LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL
คู่มือผู้ใช้

New type cyclone vacuum cleaner

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 4-6 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

เครื่องดูดฝุ่นแบบไซโคลนรุ่นใหม่

ข้อมูลนี้ประกอบด้วยคำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องดูดฝุ่น เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน้า 7-9 โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ในที่ที่สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย

VK7920NHTY

MFL67406914

www.lg.com

Table of contents
สารบัญ

Important safety instructions .....4~6
ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย .....7~9

How to use 10
วิธีใช้

Assembling vacuum cleaner 10
การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

Operating vacuum cleaner.....12
การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

Using carpet and floor nozzle / all floor nozzle 13
การใช้หัวดูดทำความสะอาดพรมและพื้น

Using accessory nozzles 14
การใช้หัวดูดเสริม

Using the sani punch nozzle .....15~19
การใช้งานหัวดูดไรฝุ่นสำหรับที่นอน และโซฟา Sani Punch

Emptying dust tank 20
การเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

Cleaning dust tank 21
การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

Cleaning air filter and motor safety filter 22
การทำความสะอาดไส้กรองอากาศและไส้กรองนิรภัยของมอเตอร์

Cleaning exhaust filter 23
การทำความสะอาดไส้กรองอากาศขาออก

What to do if your vacuum cleaner does not work 24
จะทำอย่างไรหากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน

What to do when suction performance decreases 24
จะทำอย่างไรหากประสิทธิภาพในการดูดลดลง

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide do not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following EC Directives :-2006/95/EC Low Voltage Directive -2004/108/EC EMC Directive.

This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.”
These words mean:

WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

WARNING

- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.**

  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.

- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**

  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury**
  The cord moves rapidly when rewinding.
- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not vacuum liquid,blade,gesso,substances,or small particles like cement,burning or smoking such as cigarettes,or hot ashes in cleaning.**
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut punctured.**
  Failure to do so could result in death, or electrical shock.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner.**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not put fingers near the gear.**
  Failure to do so could result in personal injury.

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without the dust tank and/ or filters in place.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Always clean the dust bin after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
  These products clog the filters, reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust bin could cause permanent damage to the cleaner.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
  They may damage the cleaner or dust bin.
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
  Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner is not intended to use by young children or infirm people without supervision.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
  The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner. (Page 19)
- **If after emptying the dust tank the alarm sounds, clean the dust tank.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not use filters that is not dried.**
- **If the power cord is damaged, it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.**

Thermal protector :

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified electrician.

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

ก่อนใช้งานเครื่องดดฝุ่นของท่านโปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บ หรือความเสียหายเมื่อใช้งานเครื่องดูดฝุ่นคู่มือนี้ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น หากเกิดปัญหาที่ท่านไม่เข้าใจโปรดติดต่อตัวแทนบริการหรือผู้ผลิตเครื่องดูดฝุ่นนี้ตรงตามข้อกำหนด EC:-2006/95/EC ข้อกำหนดเรื่องอุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำ 2004/108/EC ข้อกำหนดด้าน EMC

สัญลักษณ์นี้หมายถึงการเตือนเพื่อความปลอดภัย
สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนให้ท่านทราบว่าอาจเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือทำให้ท่านหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้ข้อความเพื่อความปลอดภัยทั้งหมดแสดงอยู่ต่อท้ายสัญลักษณ์คำเตือน และจะมีข้อความ "คำเตือน" หรือ"ข้อควรระวัง" กำกับอยู่ซึ่งข้อความเหล่านี้หมายถึง:

คำเตือน สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนถึงอันตรายหรือการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง สัญลักษณ์นี้จะแจ้งเตือนถึงอันตรายหรือการปฏิบัติที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินได้คำเตือน

คำเตือน

- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย หรือใช้งานไม่ได้**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ หากเกิดปัญหาดังกล่าวโปรดติดต่อศูนย์บริการแอลจี เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

- **เก็บเครื่องดูดฝุ่นไว้ในบ้าน**
  หลังจากใช้งานให้เก็บเครื่องดูดฝุ่นเอาไว้ในที่ๆ มิดชิด เพื่อหลีกเลี่ยงมิให้ผู้ใดสะดุดหกล้ม

- **เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนี้ไม่ควรถูกใช้งานโดยเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี และบุคคลที่ทุพลภาพหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ควรมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำวิธีการใช้งานที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ไม่ควรให้เด็กใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นของเล่น และการทำความสะอาดตลอดจนการดูแลรักษาต้องไม่ถูกกระทำโดยเด็ก**

- **หากสวิตช์ควบคุมการทำงานไม่ได้อยู่ในตำแหน่ง OFF**
  อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- ห้ามดูดของเหลว, ของมีคม, วัตถุไวไฟ หรือวัตถุชิ้นเล็กที่มีความแข็ง รวมไปถึงขี้เถ้า เช่น บุหรี่ เป็นต้น
- **ถอดปลั๊กไฟออกก่อนซ่อมแซมหรือทำความสะอาดอุปกรณ์ หรือเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องดูดฝุ่น**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเกิดการบาดเจ็บได้
- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดสิ่งที่กำลังเผาไหม้หรือมีควัน เช่น บุหรี่หรือขี้เถ้าร้อน**
  การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้
- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อทำความสะอาดวัตถุไวไฟหรือสารที่อาจระเบิดได้ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์ โพรเพน (ชนิดเหลวหรือก๊าซ)**
  ไอระเหยจากวัตถุเหล่านี้สามารถทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- **ห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องดูดฝุ่นขณะที่มือเปียก**
  การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต หรือเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- **ห้ามถอดปลั๊กไฟโดยดึงที่สายไฟ**
  การทำเช่นนั้นอาจเป็นทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือเกิดไฟฟ้าช็อตได้หากต้องการถอดปลั๊กไฟ ให้จับที่ตัวปลั๊กอย่าจับที่สายไฟ
- อย่าให้เส้นผม เสื้อผ้า นิ้วมือและส่วนต่างๆ**ของร่างกายเข้าไปในช่องหรือส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของเครื่องดูดฝุ่น**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- **ห้ามดึงหรือหิ้วเครื่องดูดฝุ่นโดยดึงที่สายไฟ ใช้สายไฟเป็นที่จับ ปิดประตูทับสายไฟ หรือพันสายไฟเข้ากับวัตถุมีคมหรือวัตถุที่มีขอบแหลมคม อย่าเข็นเครื่องดูดฝุ่นทับสายไฟ**
  ให้เก็บสายไฟไว้ในบริเวณที่ห่างจากพื้นผิวที่มีความร้อน การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเกิดไฟไหม้หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

- **สายไฟจะประกอบด้วยลวดนำไฟฟ้าหากสายไฟชำรุดเสียหายขาด หรือเป็นรูอย่าใช้อุปกรณ์**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- **ห้ามให้เด็กเล่นเครื่องดูดฝุ่นเมื่อให้เด็กใช้งานหรือใช้งานใกล้เด็กต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์ได้
- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นที่เคยหล่นลงน้ำ**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ หากเกิดปัญหาดังกล่าวโปรดติดต่อตัวแทนบริการของ LG Electronics เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากมีชิ้นส่วนขาดหายไปหรือชำรุดเสียหาย**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้หากเกิดปัญหาดังกล่าวโปรดติดต่อตัวแทนบริการของ LG Electronics เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- **ห้ามใช้สายไฟต่อเพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่นนี้**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- **ใช้แรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม**
  การใช้แรงดันไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้มอเตอร์เสียหายและอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้ข้อมูลแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสมจะแสดงอยู่ที่ทางด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น
- **ปิดตัวควบคุมทั้งหมดก่อนถอดปลั๊กไฟ**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ได้รับบาดเจ็บได้
- ห้ามเปลี่ยน ดัดแปลงปลั๊กไฟ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ การทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิต หากปลั๊กไฟไม่พอดีโปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญที่ได้รับการรับรองเพื่อติดตั้งเต้าเสียบที่เหมาะสม
- **การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญงานที่ได้รับการรับรองเท่านั้น**
  การซ่อมแซมที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อผู้ใช้ได้
- **ห้ามแหย่นิ้วมือเข้าไปใกล้เฟือง**
  การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

⚠ ข้อควรระวัง

- **ห้ามสอดวัตถุใดๆ เข้าไปในช่องของเครื่องดูดฝุ่น**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- **ห้ามใช้งานหากช่องของเครื่องดูดฝุ่นมีสิ่งอุดตัน: นำฝุ่น เศษผ้า เส้นผม หรือวัตถุใดๆ ก็ตามที่อาจกีดขวางการไหลของอากาศออกจากช่องของเครื่องดูดฝุ่น**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นหากไม่ได้ติดตั้งถังเก็บฝุ่นและ/หรือไส้กรอง**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- **หลังจากที่ดูดฝุ่นพรมที่ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือสารดับกลิ่นแป้ง และฝุ่นละเอียดต้องทำความสะอาดถังเก็บฝุ่นทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะทำให้ไส้กรองอุดตันกีดขวางการไหลของอากาศ**
  และอาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นเสียหายได้ หากไม่ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น เครื่องดูดฝุ่นอาจเสียหายอย่างถาวรได้
- **ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นเพื่อดูดวัตถุมีคมของเล่นชิ้นเล็กๆ เข็มหมุด ลวดหนีบกระดาษ ฯลฯ**
  สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เครื่องดูดฝุ่นหรือถังเก็บฝุ่นเสียหายได้
- **เครื่องดูดฝุ่นนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เด็กเล็กหรือผู้ทุพพลภาพใช้งานตามลำพัง**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ได้ รับบาดเจ็บหรือเกิดทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหา ยได้
- **ใช้อะไหล่ที่ผลิตหรือแนะนำโดยตัวแทนบริการของ LG Electronics เท่านั้น**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- **ใช้งานตามที่อธิบายไว้ในคู่มือการใช้งานนี้ เท่านั้นใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เพิ่มเติมหรืออุปกร ณ์เสริมที่ได้รับการแนะนำหรือรับรองโดย LG เท่านั้น**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ได้ รับบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- **เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บและเพื่อป้องกันเครื่องดูดฝุ่นตกลงมาขณะกำลังทำความสะ อาดบันไดให้วางเครื่องดูดฝุ่นเอาไว้ที่บันไดชั้นล่างเสมอ**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- เมื่อใช้งานในโหมดโซฟาให้ใช้หัวดูดเสริม การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- **เมื่อท่านต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น ห้ามจับที่บริเวณด้ามจับของถังเก็บฝุ่น**
  ตัวเครื่องดูดฝุ่นอาจหลุดแยกออกจากถังเก็ บฝุ่นได้ การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บหรือทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้ ท่านควรจับที่ด้ามจับสำหรับเคลื่อนย้ายเมื่อท่านต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องดูดฝุ่น (หน้า 10)
- **หลังจากเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นแล้วหากไฟแสดงการทำงานสว่างขึ้น(เป็นสีแดง) ให้ความสะอาดถังเก็บฝุ่น**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
- **ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไส้กรอง(ไส้กรองอากาศขาออกและไส้กรองนิรภัย**ของมอเตอร์) แห้งสนิทก่อนติดตั้งกลับเข้าที่
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้ผลิ ตภัณฑ์เสียหายได้

ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

⚠ ข้อควรระวัง

- **ห้ามทำให้ไส้กรองแห้งโดยใส่ไว้ในเตาอบหรือไมโครเวฟ**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- **ห้ามทำให้ไส้กรองแห้งโดยใส่ไว้ในเครื่อง อบผ้า**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- **ห้ามทำให้ไส้กรองแห้งโดยวางไว้ใกล้เปลวไฟ**
  การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- **ถ้าหากสายไฟชำรุด จะต้องเปลี่ยนโดยผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก LG Electronics เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น**
- **อุปกรณ์ไฟฟ้านี้ไม่ได้รับการออกแบบมาสำหรับใช้งานโดยบุคคล(รวมถึงเด็ก)**
  ที่มีความบกพร่องในความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจหรือขาดประสบการณ์และความรู้
  นอกจากจะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำในการใช้งานโดยบุคคลที่สามารถรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้นได้
  เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจ
  ว่าไม่มาเล่นอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสูงเกิน:

เครื่องดูดฝุ่นนี้มีเทอร์โมสตัทพิเศษสำหรับ ป้องกันไม่ให้มอเตอร์มีความร้อนสูงเกิน หากเครื่องดูดฝุ่นปิดการทำงานอย่างกะทันหัน ให้ปิดสวิตช์แล้วถอดปลั๊กเครื่องดูดฝุ่น
ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความร้ อนสูงเกิน เช่น ถังเก็บฝุ่นเต็ม ท่ออุดตัน หรือไส้กรองอุดตัน
ในกรณีนี้ ให้ทำการแก้ไขและรออย่างน้อย 30 นาที ก่อนลองใช้เครื่องอีกครั้ง
หลังจากผ่านไปแล้ว 30 นาที ให้เสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นและเปิดสวิตช์
หากเครื่องดูดฝุ่นยังคงไม่ทำงาน ให้ติดต่อช่างไฟฟ้าที่ได้รับการรับรอง

How to use Assembling vacuum cleaner
วิธีใช้ การประกอบเครื่องดูดฝุ่น

❶ Carpet and floor nozzle(depending on model)
หัวดูดทำความสะอาดพรมและพื้น

Push the nozzle into the telescopic pipe.

ดันหัวดูดเข้าไปในท่อแบบยืดหดได้

❷ Telescopic pipe
ท่อแบบยืดหดได้

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

- ดันท่อแบบยืดหดได้เข้าไปในด้ามจับท่อให้แน่น
- จับสลักสปริงเพื่อยืดออก
- ดึงท่อออกให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ

3 Connecting the hose to the vacuum cleaner
การต่อท่อเข้ากับเครื่องดูดฝุ่น

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner. To remove the flexible hose from the vacuum cleaner,press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.

ดันท่อต่อที่อยู่ในส่วนของท่อยืดหยุ่นเข้าไป
ในจุดเชื่อมต่อบนเครื่องดูดฝุ่น
หากต้องการถอดท่อยืดหยุ่นออกจากเครื่อง
ดูดฝุ่น ให้กดปุ่มบนท่อต่อ
จากนั้นจึงดึงท่อต่อออกจากเครื่องดูดฝุ่น

How to use Operating vacuum cleaner
วิธีใช้ การใช้งานเครื่องดูดฝุ่น

❶ How to operate
วิธีใช้งาน

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Place the control knob of the hose handle to the required position.
- To turn off, slide control knob to OFF position.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.
- ดึงสายไฟออกมาจนได้ความยาวที่ต้องการและเสียบเข้ากับเต้าเสียบ
  เลื่อนปุ่มควบคุมการทำงานที่ด้ามจับท่อไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หากต้องการปิดเครื่องให้เลื่อนปุ่มควบคุมการทำงานไปที่ตำแหน่ง OFF
- หลังจากใช้งานให้กดปุ่มม้วนเก็บสายไฟเพื่อม้วนสายไฟเก็บ

❷ Alarm sound
เสียงเตือน

- Alarm will sound when the dust tank is full or the air filter is clogged.
  After about 1 min 30 sec, vacuum cleaner will turn itself off and alarm will sound.
  Empty the dust tank and reuse the vacuum cleaner
- **เสียงเตือนจะดังขึ้น เมื่อถังเก็บฝุ่นเต็ม หรือแผ่นกรองอุดตัน**
  หลังจากนั้นประมาณ 1 นาที 30 วินาที เครื่องดูดฝุ่นจะปิดการทำงานเองและเสียงเตือนจะดังขึ้น
  เทฝุ่นในถังเก็บฝุ่นออกให้หมดแล้วจึงใช้งานเครื่องดูดฝุ่นอีกครั้ง

❸ Park mode
โหมดหยุด

- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
  -Slide the hook on the nozzle into the slot on the side of vacuum cleaner.
- หากต้องการเก็บสิ่งของขณะกำลังดูดฝุ่นเช่น
  เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนขนาดเล็กของเฟอร์นิเจอร์หรือพรม ให้ใช้โหมดหยุดเพื่อยึดท่อยืดหยุ่นและหัวดูดเอาไว้
  -เลื่อนขอเกี่ยวที่หัวดูดเข้าไปในช่องทางด้านข้างของเครื่องดูดฝุ่น

❹ Storage
การเก็บรักษา

- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.
- เมื่อท่านปิดเครื่องดูดฝุ่นและถอดปลั๊กออกแล้ว
  ให้กดปุ่มม้วนเก็บสายไฟเพื่อม้วนสายไฟเก็บโดยอัตโนมัติ
- ท่านสามารถเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นของท่านในตำแหน่งตั้งตรงได้โดยการเลื่อนขอเกี่ยวที่หัวดูดฝุ่นเข้าไปในช่องทางด้านล่างของเครื่องดูดฝุ่น

NOTE
When alarm sounds :
1. Dust tank is full
   ➜ slide handle knob to OFF position and empty dust tank
2. Power is on without dust tank
   ➜ slide handle knob to OFF position and reattach dust tank
3. Rotating plate in the dust tank is restricted because of obstruction
   ➜ slide handle knob to OFF position and remove obstruction

หมายเหตุ
เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น
1. ถังเก็บฝุ่นเต็ม
   ➜ เลื่อนปุ่มควบคุมการทำงานที่ด้ามจับไปที่ตำแหน่ง OFF และเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่นให้หมด
2. เครื่องดูดฝุ่นเปิดโดยที่ยังไม่ได้ติดตั้งถังเก็บฝุ่น
   ➜ เลื่อนปุ่มควบคุมการทำงานที่ด้ามจับไปที่ตำแหน่ง OFF และติดตั้งถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่
3. ถาดหมุนในถังเก็บฝุ่นอาจติดขัดเนื่องจาก มีสิ่งกีดขวาง
   ➜ เลื่อนปุ่มควบคุมการทำงานที่ด้ามจับไปที่ตำแหน่ง OFF และนำสิ่งกีดขวางออก

How to use Using carpet and floor nozzle / all floor nozzle
วิธีใช้ การใช้หัวดูดทำความสะอาดพรมและพื้น

❶ Carpet and floor nozzle (depend on model)
หัวดูดทำความสะอาดพรมและพื้น(ขึ้นอยู่กับรุ่น)

- **The 2 position nozzle**
  This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
- **Carpet or rug position**
  press the pedal (⏤) to lower brush.
- **Hard floor position** (tiles, parquets floor)
  Both pedal position are suitable.

- หัวดูด 2 ระดับ
  หัวดูดจะมีแป้นเหยียบซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถปรับระดับหัวดูดให้เหมาะกับประเภทของพื้นที่จะทำความสะอาดได้
- ตำแหน่งทำความสะอาดพรม
  กดแป้นเหยียบ (⏤) เพื่อลดระดับแปรงที่หัวดูดให้ต่ำลง
  ตำแหน่งทำความสะอาดพื้นแข็ง (เช่นพื้นกระเบื้อง, พื้นปาร์เก้)
- สามารถปรับแป้นเหยียบได้ทั้ง 2 ตำแหน่ง
  ตามความเหมาะสม

Cleaning carpet and floor nozzle
การทำความสะอาดหัวดูดทำความสะอาดพรมและพื้น

- Clean the hole and brush of the nozzle.
- ทำความสะอาดรูและแปรงของหัวดูด

❷ Suction hole for device protection
ช่องสำหรับดูดฝุ่น

- You can perform cleaning at any place like corner or crevice since revolution of the suction hole is free.

- คุณสามารถทำความสะอาดได้ ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นตามมุม รอบแตก ต่างๆ บนพื้น

Cleaning carpet and floor nozzle
การทำความสะอาดหัวดูดทำความสะอาดพื้ นอเนกประสงค์

- Open the cover by pulling the hook.
  เปิดฝาครอบโดยดึงขอเกี่ยวขึ้น
- Clean the hole and brush of the nozzle.
  ทำความสะอาดรูและแปรงของหัวดูด

How to use Using accessory nozzles
วิธีใช้ การใช้หัวดูดเสริม

Upholstery nozzle
หัวดูดทำความสะอาดเบาะ

Dusting brush
แปรงปัดฝุ่น

Crevice tool
เครื่องมือทำความสะอาดตามซอกหลืบ

❸ Upholstery nozzle
หัวดูดทำความสะอาดเบาะ

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses, etc.

หัวดูดทำความสะอาดเบาะจะใช้เพื่อทำความสะอาดเบาะ, และที่นอน ฯลฯ

❹ Dusting brush
แปรงปัดฝุ่น

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

แปรงปัดฝุ่นจะใช้เพื่อทำความสะอาดกรอบรูป, โครงเฟอร์นิเจอร์, หนังสือ และบริเวณที่มีพื้นผิวไม่เรียบ

❺ Crevice tool
เครื่องมือทำความสะอาดตามซอกหลืบ

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs, or between the cushions of a sofa.

เครื่องมือทำความสะอาดตามซอกหลืบจะใช้เพื่อทำความสะอาดในที่ที่ยากแก่การเข้าถึง เช่น
เมื่อต้องการทำความสะอาดหยากไย่ หรือช่องระหว่างเบาะของโซฟา

Push the button
กดปุ่ม

< Upholstery nozzle mode >
< โหมดหัวดูดทำความสะอาดเบาะ >

Pull the cover
ดึงที่ครอบออก

< Dusting brush mode >
< โหมดแปรงปัดฝุ่น >

• BOX •
• กล่อง •

⚠ **NOTICE**
Use accessory in the sofa mode

⚠ หมายเหตุ
ให้ใช้หัวดูดเสริมเมื่อใช้งานในโหมดทำความสะอาดโซฟา

• **Accessory nozzles include in the "PE BAG" with owner's manual.**
• หัวดูดเสริมจะอยู่ใน “ถุง PE” รวมกับคู่มือผู้ใช้

How to use Using the sani punch nozzle
วิธีใช้ การใช้งานหัวดูดไรฝุ่นสำหรับที่นอน และโซฟา Sani Punch

Features
คุณสมบัติ

This nozzle picks up even dust inside through beating.
The bottom part can be separated to be cleaned.
Since the bottom does not stick to the surface, vacuuming is easy.

หัวดูดนี้สามารถดูดฝุ่นที่อยู่ทางด้านในได้โดยการตบ
ส่วนล่างสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้
การดูดฝุ่นด้วยหัวดูดนี้สามารถทำได้ง่าย
เนื่องจากด้านล่างของหัวดูดจะไม่ติดกับพื้ นผิว

How to use
วิธีใช้

Follow the directions below for proper use.
ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อการใช้งา
นอย่างเหมาะสม

Assembly
Connect the nozzle to the telescopic tube.
การประกอบ
ต่อหัวดูดเข้ากับท่อแบบยืดหดได้

Sani punch nozzle(depending on model)
หัวดูดไรฝุ่นสำหรับที่นอน และโซฟา Sani Punch (เฉพาะรุ่น)

Set the suction power control switch to MAX POWER before vacuuming.
Depending on the type of bedding, handling may be awkward or it may cause a lot of noise.
If this is the case, adjust the suction power control switch to a lower setting.

ก่อนที่จะเริ่มดูดฝุ่นให้ตั้งสวิตช์ควบคุมแรงดูดไปที่ตำแหน่ง
MAX POWER (แรงสุด) การควบคุมหัวดูดอาจทำได้ไม่สะดวกนักห
รืออาจเกิดเสียงดังทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของที่นอนในกรณีนี้
ให้ปรับสวิตช์ควบคุมแรงดูดไปที่การตั้งค่าที่ต่ำลง

This sani punch nozzle is for effective cleaning of beds and blankets to remove mites and dust.

หัวดูด Sani Punch สามารถกำจัดฝุ่ นและไรฝุ่นออกจากที่นอนและผ้าห่มได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

Effective cleaning
การทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ

When using on the bed
เมื่อใช้บนที่นอน

Lay out the blanket
and vacuum it on the bed

ปูผ้าห่มลงบนที่นอนและดูดฝุ่นบนที่นอน

When using on the floor
เมื่อใช้บนพื้น

It is easier to clean a light blanket or sheet
by pushing the nozzle in the direction of the arrow.
To increase cleaning efficiency for light blankets,
lay on top of a bulky blanket and then clean.

การทำความสะอาดผ้าห่มและผ้าปูที่นอนบ
างๆ จะง่ายยิ่งขึ้น
หากคุณดันหัวดูดไปในทิศทางตามที่ลูกศรชี้
หรือปูผ้าห่มและผ้าปูที่นอนบางๆ
ทับลงบนผ้าห่มที่หนาและหนักอีกที
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความสะอาด

For simple cleaning of the vacuum nozzle, detach the Sani Punch nozzle from the telescopic tube and attach the crevice tool to vacuum dust.

ท่านสามารถทำความสะอาดหัวดูดได้อย่าง ง่ายดาย เพียงแค่ถอดหัวดูดแบบใช้แรงกระแทกออ กจากท่อแบบยืดหดได้ และประกอบเครื่องมือทำความสะอาดตาม ซอกหลืบเข้าไปเพื่อดูดฝุ่น

Top
ด้านบน

Bottom
ด้านล่าง

Since the vibrator inside is composed of precision parts, never disassemble the body.
Be careful not to let foreign objects clog the air suction part on top of the vacuum nozzle.
Since removal of the punch bar may cause performance problems, do not warp or remove it.
Attach the bottom plate properly before using. Without this bottom plate, it may not function.

เนื่องจากตัวสั่นที่อยู่ทางด้านในมีชิ้นส่วนที่ ประกอบขึ้นอย่างประณีต
ดังนั้นจึงห้ามถอดชิ้นส่วนเหล่านี้ออกมาจากตัวเครื่องเป็นอันขาด
ระวังอย่าให้มีวัตถุแปลกปลอมอุดตันช่องดูดลมที่อยู่ทางด้านบนของหัวดูดทำความสะ อาด
ห้ามงอหรือถอดแท่งตบฝุ่นเนื่องจากอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานได้
ติดตั้งแผ่นโครงด้านล่างให้ถูกต้องก่อนใช้งานหากไม่ได้ติดตั้งแผ่นโครงด้านล่าง
เครื่องอาจไม่ทำงาน

Since this vacuum nozzle has been made exclusively for cleaning beds, blankets and upholstery, use it only for these cleaning purposes.
(Using it to clean the floor may result soiling it or a drop in performance, do not use it for such purposes.)

เนื่องจากหัวดูดนี้ผลิตขึ้นเพื่อใช้ทำความสะอาดที่นอน ผ้าห่ม และเบาะโดยเฉพาะ
จึงควรใช้หัวดูดเพื่อจุดประสงค์นี้เท่านั้น
(การใช้หัวดูดนี้เพื่อทำความสะอาดพื้นอาจทำให้หัวดูดสกปรก
หรือประสิทธิภาพในการทำงานลดลง ห้ามใช้หัวดูดแบบใช้แรงกระแทกเพื่อทำค
วามสะอาดพื้น)

Follow the instruction below for through washing.
(Do not soak the entire body of the vacuum nozzle in water, it may cause the vibrator to malfunction)

ปฏิบัติตามคำแนะนำในการล้างที่ระบุไว้ทา งด้านล่าง
(ห้ามแชหัวดูดลงในน้ำทั้งชุดเนื่องจากอาจทำให้ตัวสั่นทำงานผิดปกติ)

❶ Press the button on the rear side of the vacuum nozzle to separate the bottom plate.

กดปุ่มที่อยู่ด้านหลังของหัวดูดเพื่อถอดแผ่นโครงด้านล่างออก

❷ Wipe all the soiled parts of the vacuum nozzle body with a cloth.

ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดชิ้นส่วนที่สกปรกของหัวดูด

❸ Wash the removed bot-tom plate with water and dry it.

ใช้น้ำล้างแผ่นโครงด้านล่างที่ถอดออกมาแล้วเช็ดให้แห้ง

❹ Straighten the punch bar on the lower section.

ปรับส่วนล่างของแท่งตบฝุ่นให้ตรง

❺ Insert the attachment projections on bottom plate to the vacuum nozzle grooves.

สอดตัวประกบบนแผ่นโครงด้านล่างเข้ากับร่องของหัวดูด

❻ Push down the tabs to secure.

กดแถบล็อกลงไปเพื่อยึดให้เข้าที่

❶ Push the button 2-3 times when the dust is filled in the dustbin while cleaning

กดปุ่ม 2-3ครั้งเมื่อฝุ่นเริ่มไหลเข้ากล่องขณะทำความสะอาด

❷ When the dust is fully filled after cleaning, take the bin and turn it counterclockwise to disconnect

เมื่อฝุ่นเต็มกล่องหลังดูดฝุ่นเสร็จให้ถอดกล่องออกโดยหมุนตัวกล่องทวนเข็มนาฬิกา

❸ Waste the dust in the bin

ทิ้งฝุ่นลงถัง

❹ Take the bin to fix into the projection part and then turn it clockwise to connect.

สอดกล่องเข้ากับขอเกี่ยวแล้วหมุนตัวกล่องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคเข้าที่

How to use Emptying dust tank
วิธีใช้ การเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น

The dust tank needs emptying when indicator light is on.
- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Grasp the handle of the tank and then press the tank separation lever.
- Pull out the dust tank.
- Empty the tank and then assemble the dust tank as below

เมื่อไฟแสดงการทำงานสว่างขึ้น ต้องเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น
- ปิดเครื่องดูดฝุ่นและถอดปลั๊กไฟออก
- จับที่ด้ามจับของถังเก็บฝุ่น จากนั้นจึงกดคันปลดล็อกถัง
- ดึงถังเก็บฝุ่นออกมา
- เทฝุ่นออกจากถัง จากนั้นจึงติดตั้งถังเก็บฝุ่นกลับเข้าที่ตามที่แสดงในภาพ

Assembling dust tank

NOTICE, หมายเหตุ

If suction power decreases after empting dust tank,
clean dust tank ➜ next page
Since dust tank is full,indicator continues to flash for 1 minute and suction power will decrease for a while, then vacuum cleaner will turn itself off.

หากแรงดูดลดลงหลังจากเทฝุ่นออกจากถังเก็บฝุ่น ให้ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น ➜ หน้าถัดไป
เมื่อถังเก็บฝุ่นเต็ม ไฟแสดงการทำงานจะกะพริบเป็นเวลา 1 นาที และแรงดูดจะลดลงชั่วขณะ
จากนั้นเครื่องดูดฝุ่นจะปิดการทำงานเอง

How to use Cleaning dust tank
วิธีใช้ การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

- Press tank separation button and pull out dust tank.
- Raise dust tank cap
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

- กดปุ่มแยกถังออกจากตัวเครื่อง และดึงถังเก็บฝุ่นออก
- ยกฝาปิดถังเก็บฝุ่นขึ้น
- ปล่อยให้แห้งสนิทโดยวางไว้ในที่ร่มเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมด

NOTICE

If suction power decreases after cleaning dust tank,clean air filter and motor safety filter. ➡ Next page

หมายเหตุ

หากแรงดูดลดลงหลังจากที่ทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น ให้ทำความสะอาดไส้กรองอากาศและไส้กรองนิรภัยของมอเตอร์ ➡ หน้าถัดไป

How to use Cleaning air filter and motor safety filter
วิธีใช้ การทำความสะอาดไส้กรองอากาศและไส้กรองนิรภัยของมอเตอร์

If suction power is decreased after cleaning dust tank or indicator light is on, clean air filter and motor safety filter.
Air filter and motor safety filter are located at the up of vacuum cleaner in the above figure.

- Open the Vacuum cleaner cover by pushing the button.
- Grasp the handle of the dust seperator and take out it.
- Open the guide cover by pulling the guide cover lever and remove dust.
- Open the pre filter cover by pulling the pre filter cover lever and take out pre filter assembly.
- Wash air filter and motor safety filter with water.
- Do not wash filters with hot water.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- Air filter and motor safety filter should be cleaned in the above case.

NOTICE
If filters are damaged,do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.
Wash filters at least once a month.

หากแรงดูดลดลงหลังจากที่ทำความสะอาด ถังเก็บฝุ่น หรือไฟแสดงการทำงานสว่างขึ้นให้ทำความสะอาด ไส้กรองอากาศและไส้กรองนิรภัยของมอเตอร์
ไส้กรองอากาศและไส้กรองนิรภัยของมอเ
ตอร์จะอยู่ที่ด้านบนของเครื่องดูดฝุ่นดังแสดงในภาพด้านบน

- กดปุ่มเพื่อเปิดฝาเครื่องดูดฝุ่น
- จับที่ด้ามจับของตัวแยกฝุ่นและดึงตัวแยกฝุ่นออกมา
- เปิดฝาครอบตัวนำโดยการดึงคันโยกที่ฝาครอบและเทฝุ่นทิ้งไป
- เปิดฝาครอบ ไส้กรองชั้นแรกโดยการดึงคันโยกที่ฝาครอบแ ละนำชุดประกอบ ไส้กรองชั้นแรกออกมา
- ใช้น้ำล้างไส้กรองอากาศและไส้กรองนิรภัยของมอเตอร์
- ห้ามล้างไส้กรองด้วยน้ำร้อน
- ปล่อยให้แห้งสนิทโดยวางไว้ในที่ร่มเพื่อไล่ความชื้นออกให้หมด
- ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศและไส้กรองนิรภัยของม อเตอร์ตามคำแนะนำที่กล่าวมาข้างต้น

หมายเหตุ
หากไส้กรองเสียหาย ห้ามใช้เป็นอันขาด
ในกรณีนี้ โปรดติดต่อตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของ
LG Electronics ล้างไส้กรองอย่างน้อยเดือนละครั้ง

How to use Cleaning exhaust filter
วิธีใช้ การทำความสะอาดไส้กรองอากาศขาออก

- The exhaust filter is a reuseable.
- To clean the exhaust filter, remove the Exhaust filter cover on the body by pulling out it.
- Separate the exhaust filter.
- Dust off filter.(Do not wash filter with water.)
- The exhaust filter should be cleaned at least a year.

Exhaust filter cover assembling

- Fit exhaust filter cover lugs to the grooves of vacuum cleaner body.
- Join it the body.

- ไส้กรองอากาศขาออกเป็นแบบนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- หากต้องการทำความสะอาดไส้กรองอากา ศขาออก ให้ดึงฝาครอบไส้กรองอากาศขาออกที่อยู่บนตัวเครื่องออก
- ถอดไส้กรองออกมา
- ปัดฝุ่นออกจากไส้กรอง (ห้ามใช้น้ำล้างไส้กรอง)
- ควรทำความสะอาดไส้กรองอากาศขาออก อย่างน้อยปี 1 ละครั้ง

การประกอบฝาครอบไส้กรองอากาศขาออก

- ใส่หูประกอบฝาครอบไส้กรองอากาศขาออ กลงในร่องบนตัวเครื่องดูดฝุ่น
- ปิดฝาครอบเข้ากับตัวเครื่องดูดฝุ่น วิธีทำความสะอาดไส้กรองอากาศขาออก

What to do if your vacuum cleaner does not work
จะทำอย่างไรหากเครื่องดูดฝุ่นไม่ทำงาน

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นอย่างถูกต้อง และเต้าเสียบสามารถใช้งานได้

What to do when suction performance decreases
จะทำอย่างไรหากประสิทธิภาพในการดูดลดลง

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions.
- Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
- Check that the air filter is not clogged. Clean the air filter if necessary.

- ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออก
- ตรวจสอบว่าท่อแบบยืดหดได้ ท่อยืดหยุ่น
  และเครื่องมือทำความสะอาดไม่อุดตันหรือ มีสิ่งกีดขวางการทำงาน
- ตรวจสอบว่าถังเก็บฝุ่นไม่เต็ม หากจำเป็น ให้เทฝุ่นออก
- ตรวจสอบว่าไส้กรองอากาศขาออกไม่อุดตัน
  หากจำเป็นให้ทำความสะอาดอากาศไส้กรองอากาศข าออก
- ตรวจสอบว่าไส้กรองอากาศไม่อุดตัน หากจำเป็น
  ให้ทำความสะอาดไส้กรองอากาศ

Note

LG

Life's Good