عربي
فارسی
ENGLISH
FRANÇAIS

LG
Life's Good

دليل مستخدم

LG-P725

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

www.lg.com

P/N : MFL67600811 (1.0)

LG
Life's Good

Guide de l'utilisateur

LG-P725

P/N : MFL67600811 (1.0)

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

www.lg.com

FRANÇAIS
ENGLISH
فارسی
عربي

Français

Guide de l'utilisateur du LG-P725

- Selon le fournisseur de services ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .. 5

Présentation du téléphone 15
Composants de l'appareil. 21
Installation de la carte SIM et de la batterie 23
Chargement de la batterie 24
Utilisation de la carte mémoire 24
Verrouillage et déverrouillage de l'écran..... 25
Sécuriser votre écran de verrouillage 26

Votre écran d'accueil..... 28
Conseils d'utilisation de l'écran tactile 28
Écran d'accueil..... 28
Personnalisation de l'écran d'accueil 29
Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil 30
Retour à une application récemment utilisée 30
Barre de notification..... 30
Affichage de la barre d'état..... 31
Clavier visuel..... 32
Saisie des lettres accentuées 33

Configuration d'un compte Google..... 34

Espace 3D..... 35
Guide 3D..... 35
3D Galerie..... 35
Jeux & Applis 3D 35
Convertisseur de 3D 35
Caméra 3D..... 36
YouTube 3D..... 36

Backup..... 37
Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone..... 37
Sauvegarde des données de votre smartphone..... 37
Programmation de sauvegardes automatiques38
Restauration des données du smartphone..... 38

Appels..... 40
Émission d'un appel..... 40
Émission d'un appel visio . 40
Dans le menu Appel visio 40
Appel des contacts 40
Réponse à un appel et rejet d'un appel..... 41
Réglage du volume pendant l'appel 41
Émettre un second appel.. 41
Affichage des journaux d'appel 41
Paramètres d'appel 42

Répertoire..... 43
Recherche d'un contact ... 43
Ajout d'un nouveau contact 43
Contacts favoris..... 43
Importer ou exporter des contacts 44
Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel 44

Messagerie..... 45
Envoi d'un message..... 45
Boîte classée 45
Utilisation des émoticônes 46
Modification des paramètres de message 46

E-mail 47
Gestion d'un compte de messagerie 47
Écran du compte de messagerie 47

Utilisation des dossiers de comptes..... 48
Composition et envoi d'un e-mail..... 48

Photo 49

Familiarisation avec le viseur..... 49
Prise de vue rapide 50
Lorsque la photo est prise 50
Utilisation des paramètres avancés 50

Caméra vidéo..... 52

Familiarisation avec le viseur..... 52
Enregistrement d'une vidéo rapide 53
Après avoir enregistré une vidéo..... 53
Utilisation des paramètres avancés 53
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo 54
Photos et vidéos 3D..... 54

Multimédia..... 56

Galerie..... 56
Musique..... 56
Radio FM 57

Le web..... 59

Navigateur..... 59
Utilisation des options 59

Utilitaires 60

Réglage des alarmes 60
Utilisation de la calculatrice..... 60
Ajout d'un événement au calendrier..... 60
Modification de l'affichage du calendrier..... 60
Polaris Office..... 61
Éditeur de vidéos..... 61

LG SmartWorld 62

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone..... 62
Utilisation de LG SmartWorld 62

Connectivité..... 63

Bluetooth 63
Wi-Fi..... 64
Utilisation de SmartShare . 66
Partage de réseau mobile 68
GPS..... 69
Connexions PC via un câble de données PC..... 70
connexions VPN..... 72

Paramètres 74

Sans fil et réseaux 74
Paramétres d'appel 75
Son..... 76
Écran..... 77
Pour la fonction d'économie de la batterie..... 77
Mouvement..... 77
Lieu et sécurité..... 78
Applications 78
Comptes et synchro..... 79
Confidentialité 79
Stockage..... 80
Langue et Clavier..... 80
Saisie et sortie vocales..... 81
Accessibilité..... 82
Connectivité 82
Date et heure 82
À propos du téléphone..... 82

LG On-Screen Phone..... 83

Icônes On-Screen Phone.. 83
Fonctions On-Screen Phone..... 83
Installation d'On-Screen Phone sur votre PC..... 84
Connexion du téléphone portable au PC..... 84
Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC 85

Sommaire

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur 85

Logiciel PC (LG PC Suite) .. 86

Connexion de votre appareil à votre PC 87
Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur 89
Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel 89
Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC 90

Mise à jour du logiciel du téléphone..... 91

Marques commerciales 93

DivX Mobile 93
DTS 94
Dolby Mobile 94

Données techniques 95

Accessoires 96

Dépannage..... 97

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations.Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0.692 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de

l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0.836 W/kg.

* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lg.com/fr.

Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.

- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

Entretien et réparation

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse, provoquer une erreur de touche ou annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge.Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques et médicaux Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Nuisances auditives

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Précautions d'usage préconisées par notre constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.

Précautions relatives à l'affichage du contenu en 3D

1. Environnement de visionnage

1.1 Durée de visionnage ⚠ AVERTISSEMENT

- Lors du visionnage de contenus 3D, veillez à faire une pause de 5 à 15 minutes toutes les heures. Le visionnage prolongé de contenus 3D peut provoquer des maux de tête, des vertiges et une fatigue générale ou oculaire.

1.2 Distance de visionnage ⚠ ATTENTION

- Lors du visionnage de contenus 3D, gardez une distance d'au moins 30 cm. Si vous ressentez une gêne lors du visionnage de contenus 3D, éloignez-vous davantage de l'écran.

2. Âge pour le visionnage ⚠ ATTENTION

2.1 Enfants

- Évitez de laisser les enfants de moins de 5 ans regarder ou faire fonctionner le téléviseur 3D.
- Les enfants de moins de 10 ans peuvent avoir tendance à réagir lorsqu'ils visionnent des contenus 3D (ils peuvent, par exemple, essayer de toucher l'écran ou de sauter dans l'image). Il est nécessaire d'apporter une surveillance spéciale aux enfants qui visionnent des contenus 3D. La distance entre les yeux des enfants est plus petite que celle entre les yeux des adultes ; ils présentent donc une plus grande disparité binoculaire des présentations en 3D que les adultes car ils perçoivent davantage la profondeur stéréoscopique des images 3D.

2.2 Adolescents

- Les adolescents de moins de 19 ans peuvent présenter une plus grande sensibilité du fait de la stimulation résultant de la luminosité du contenu 3D. Conseillez-leur de ne pas regarder de contenus 3D de manière prolongée lorsqu'ils sont fatigués.

2.3 Personnes âgées

- En raison de leur âge, les personnes âgées perçoivent moins les effets 3D que les personnes jeunes. Ne vous asseyez pas plus près de l'écran que la distance recommandée.

3 Personnes souffrant d'une maladie chronique et/ou femmes enceintes

AVERTISSEMENT

- Ne regardez pas d'images 3D si vous êtes sujet aux nausées, attendez un enfant, souffrez d'une maladie chronique comme l'épilepsie, présentez un trouble cardiaque, un problème de tension, etc.
- Si vous souffrez d'une cécité stéréo ou d'une anomalie stéréo, il est déconseillé de visionner des images 3D. Vous pourriez voir les images en double ou éprouver une gêne lors du visionnage.
- Si vous souffrez d'un strabisme, d'une amblyopie ou d'un astigmatisme, vous pouvez rencontrer des problèmes de détection de la profondeur et éprouver facilement une fatigue visuelle résultant de la vision des images en double. Il vous est conseillé de faire davantage de pauses que les autres adultes.
- Si votre vision varie d'un œil à l'autre, veillez à utiliser vos lunettes de vue pour regarder des images 3D.

4 Symptômes nécessitant de vous abstenir ou d'arrêter de visionner des images 3D

AVERTISSEMENT

- Ne regardez pas de contenus 3D lorsque vous êtes fatigué à cause d'un manque de sommeil, d'une surcharge de travail ou d'une surconsommation d'alcool.
- Si vous présentez ces symptômes, arrêtez de visionner des images 3D et reposez-vous jusqu'à ce que les symptômes disparaissent.
  - Maux de tête, fatigue oculaire, vertiges, nausées, palpitations, images floues, gêne, images en double, gêne ou fatigue visuelle. Si vos symptômes persistent, consultez votre médecin.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

5 Convulsions liées à la photosensibilité

AVERTISSEMENT

- Certains utilisateurs peuvent être victimes de crises d'épilepsie ou montrer des symptômes anormaux lorsqu'ils sont exposés à une lumière clignotante ou à un type d'image précis.

Présentation du téléphone

Avant d'utiliser le téléphone, veuillez lire ceci !

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

1. **Applications** > **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications.**
2. Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3. Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de Gmail™, Google Agenda, Contacts et autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État.**

L'état (en charge ou non) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Utilisation de la batterie**

La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez vos applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

1. Éteignez votre téléphone.
2. Appuyez simultanément sur la **touche 3D** + **touche Volume bas**, puis appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
3. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.

4 Au bout de quelques secondes, vous pouvez sélectionner la fonction réinitialisation d'usine dans l'utilitaire de récupération du système Android.

5 Faites défiler la liste au moyen des **touches Volume** et effectuez la sélection à l'aide de la **touche 3D**.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

1 **Applications** > **Paramètres** > **Applications** > **Services en cours d'exécution**

2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

ASTUCE ! Pour revenir à une application récemment utilisée, appuyez de façon prolongée sur la touche **Accueil**. La liste des applications récemment utilisées s'affiche alors à l'écran.

6. Installation du logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.

- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

ASTUCE ! Pour savoir comment utiliser le logiciel PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P725).
3. Sous **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** pour télécharger le logiciel PC **« LG PC Suite »**.

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
  Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
  Windows Vista 32 bits/64 bits,
  Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur
- Mémoire : 512 Mo ou supérieure
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

7. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser les données de votre appareil et du PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
3 Cliquez sur [Informations personnelles].
4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

8. Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

1 Allez dans **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier les supports de stockage. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3 La liste des **Mode de connexion USB** s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock. de masse**.
4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Charger seulement** pour déconnecter le téléphone.

9. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone portable à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-P725 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas rayer ou endommager l'intérieur de la façade arrière car c'est là que se trouve l'antenne.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

10. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone.

OU

Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/ Verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Composants de l'appareil

Écouteur

Objectif avant de l'appareil photo

Capteur de proximité

Touche Accueil
Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu
Permet de visualiser les options disponibles.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage
- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Pression brève pour verrouillage/déverrouillage de l'écran.

Touche Précédent
Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Rechercher

REMARQUE : Capteur de proximité
Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile automatiquement lorsqu'il détecte une position rapprochée du téléphone par rapport à l'oreille. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

⚠ AVERTISSEMENT
Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

Prise casque

Touche Marche-Arrêt/ Verrouillage

Microphone

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : permet de contrôler le volume sans interruption.

Prise du chargeur/du câble micro-USB

Touche 3D

- Sur l'écran d'accueil : appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour accéder directement à l'espace 3D.
- En mode Appareil photo : appuyez sur ce bouton pour prendre une photo.
- Afficher des fichiers dans la Galerie : basculez entre le mode d'affichage 2D et le mode d'affichage 3D en appuyant brièvement sur cette touche.

Fente pour carte MicroSD

Cache arrière

Objectif arrière de l'appareil photo

Batterie

Logement de carte SIM

Haut-parleur

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez la façade arrière, comme indiqué sur l'illustration.

2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

4 Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

Présentation du téléphone

Chargement de la batterie

Faites glisser et ouvrez le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de l'appareil. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retirer une carte mémoire en toute sécurité :

Applications > **Paramètres** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

REMARQUE : N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.

⚠ **AVERTISSEMENT :** N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.
3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
4 Appuyez sur **Formater la carte SD** > **Formater la carte SD** > **Tout effacer**
5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P725, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour verrouiller votre téléphone.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez

sur l'écran et faites glisser votre doigt vers le haut pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

ASTUCE !

Pour réactiver votre téléphone, vous pouvez également appuyer sur la touche Diminuer le volume lorsque l'écran est éteint.

Sécuriser votre écran de verrouillage

Vous pouvez verrouiller votre écran de manière à être le seul à pouvoir le déverrouiller pour accéder à votre téléphone.

Définir un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour la première fois :

- **Applications** > **Paramètres** > **Lieu et sécurité** > **Verrouillage de l'écran** > **Schéma, Code PIN ou Mot de passe**

Une fois que celui-ci est défini, vous pouvez le modifier dans le menu **Modifier le verrouillage de l'écran**.

REMARQUE :

Consignes relatives au verrouillage de l'écran.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage, le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini. Si vous saisissez un schéma, un code PIN ou un mot de passe incorrect cinq fois de suite, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

- **Si vous avez oublié votre schéma :** si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié?**. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.
  Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

- **Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe :** effectuez une réinitialisation matérielle.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône **Appeler** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des gadgets, des raccourcis, des dossiers ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

1. **Écran d'accueil** > **Menu** > **Ajouter**
   OU
   Appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.
2. Dans le menu du **Mode d'édition** sélectionnez les éléments que vous souhaitez ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
3. Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu Applications, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

Votre écran d'accueil

Personnalisation des icônes d'applications dans l'écran d'accueil

REMARQUE :

Il vous permet de créer et utiliser une icône avec les images de votre Galerie.

Selon vos préférences, vous pouvez modifier les icônes des applications sur l'écran d'accueil.

1 Exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application jusqu'à faire apparaître en haut à droite de cette icône le symbole de modification.

2 Appuyez sur le symbole de modification, puis sélectionnez l'icône de votre choix.

Retour à une application récemment utilisée

1 Appuyez de façon prolongée sur la touche **Accueil** .
L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur la touche **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

Sonnerie/ Vibreur/ Silencieux | Wi-Fi | Bluetooth | GPS | Données activées

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez gérer l'état des fonctions Sonnerie/Vibreur/Silencieux, Wi-Fi, Bluetooth et GPS, ou encore l'état du lecteur audio.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations, notamment sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que sur les connexions Wi-Fi, Bluetooth, GPS et de données actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil

Icône	Description
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Radio FM activée en fond sonore
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé

Icône	Description
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

123? ABC Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

FR Exercez une brève pression pour afficher le contenu ou appuyez de manière prolongée pour modifier la langue d'écriture.

:-) Exercez une brève pression, ou appuyez de façon prolongée afin d'insérer

une émoticône lors de la rédaction d'un message.

Appuyez pour saisir un espace.

Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- **Applications** > sélectionnez une application Google telle que **Gmail** > sélectionnez **Créer** afin de créer un compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier est automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Espace 3D

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone et maintenez-la enfoncée pour accéder à l'espace 3D . Le contenu 3D s'affiche alors, notamment YouTube 3D, Galerie 3D, Caméra 3D et Guide 3D.

Guide 3D

Le Guide 3D contient des instructions qui simplifient l'utilisation des contenus 3D avec ce téléphone. Vous y trouverez des conseils sur la création d'images 3D, la connexion à la télévision 3D via MHL, ainsi que sur l'affichage et le partage de contenus 3D.

3D Galerie

1 Appuyez sur Galerie 3D . Les images 3D sont répertoriées dans une liste.
2 Choisissez celle que vous souhaitez visualiser.

REMARQUE

- L'affichage du contenu 3D est optimisé si l'écran est placé devant vous à 30 ou 40 centimètres.
- Pour que vous puissiez tirer pleinement parti de l'effet 3D, le contenu doit être défini dans le bon format 3D. Si ce n'est pas le cas, changez le format à l'aide du formateur 3D.

Jeux & Applis 3D

1 Appuyez sur Jeux et appl. 3D pour faire apparaître tous les jeux et toutes les applications 3D que vous avez téléchargés à partir d'Android Market. Quatre applications, telles qu'Asphalt6, Let's Golf2, Nova et Gulliver's Travels, sont fournies par défaut.

Convertisseur de 3D

Profitez de vos jeux préférés en 2D en les affichant en 3D grâce à 3D Converter équipé du moteur HRZ.

Appuyez sur la touche 3D située sur le côté droit du téléphone pour transformer en temps réel les jeux ajoutés à la liste du convertisseur en 3D.

1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Convertisseur de 3D.**
2 Appuyez sur et sélectionnez les jeux qui vous intéressent.
3 Profitez de vos jeux en 3D grâce à ce convertisseur 3D.

Si vous disposez de jeux personnalisables, vous pouvez paramétrer la **Qualité, Profondeur 3D, Echelle de Profondeur** en 3D.

1 Appuyez sur dans la liste des jeux.

2 Enregistrez vos paramètres.

Avertissement

3D Converter prend uniquement en charge les jeux OpenGL en 2D.

REMARQUE : La conversion en 3D est gratuite.

Caméra 3D

1 Appuyez sur Caméra 3D pour que l'écran passe en mode caméra 3D. Pour créer des photos et des enregistrements 3D, reportez-vous aux sections correspondantes dans les pages précédentes.

YouTube 3D

1 Appuyez sur YouTube 3D pour lancer l'application. L'écran bascule vers le site Web de YouTube 3D et plusieurs vidéos 3D s'affichent.

2 Sélectionnez la vidéo à regarder. Les images s'affichent côte à côte, en mode portrait.

3 Passez en mode paysage pour activer automatiquement le mode 3D.

Backup

Informations sur la sauvegarde et la restauration des données d'un smartphone

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte de stockage, notamment avant de mettre à jour un logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde sur la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre smartphone en cas de perte ou de vol de votre téléphone ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

L'application Sauvegarder est prise en charge par les smartphones LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Ainsi, lorsque vous faites l'acquisition du nouveau smartphone LG, vous pouvez sauvegarder sur votre nouvel appareil les données stockées sur votre LG-P725.

Si vous disposez de l'application native Sauvegarder et Restaurer sur votre smartphone, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone : **Applications** (y compris les applications non protégées) et leurs paramètres, **Agenda, Applications (Tiers), Applications (pré-installées), Contacts, Ecran d'accueil, Journal d'appels, Messages, Paramètres système, Signets** grâce à cette application.

- Effectuer une sauvegarde manuelle des données de votre smartphone.
- Programmer des sauvegardes automatiques pour les données de votre smartphone.
- Restaurer les données de votre smartphone.

Sauvegarde des données de votre smartphone

1. Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2. Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Backup** > **Sauvegarder** > **Carte mémoire** ou **Mémoire interne.**
3. Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour attribuer un nom à votre fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.
4. Cochez la case située près de l'élément à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.

5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche. Sélectionnez ensuite **Continuer** pour finaliser la sauvegarde des données.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez également activer la sauvegarde automatique des données sur votre smartphone en fonction du paramétrage de la programmation. Pour ce faire, procédez comme suit :

1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2 Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Backup** > **Planification.**
3 Dans l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Carte mémoire** ou **Mémoire interne.**
4 À partir de la liste, sélectionnez la fréquence de sauvegarde des données présentes sur votre périphérique ainsi que les paramètres, puis sélectionnez **Continuer**.
5 Cochez la case située près des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer le paramétrage de la programmation.

Restauration des données du smartphone

Pour restaurer les données stockées sur la mémoire intégrée de votre appareil, le mode Stock. de masse doit être désactivé.

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre smartphone sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

1 Insérez la carte mémoire dans son emplacement et vérifiez l'état du stockage.
2 Appuyez sur l'onglet **Application** , puis sélectionnez **Backup** > **Restaurer** > **Carte mémoire** ou **Mémoire interne.**
3 Dans l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
4 Cochez la case située près de l'élément à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la restauration sur votre téléphone.

REMARQUE : Les données de votre téléphone seront remplacées par le contenu de votre sauvegarde.

5 Si le fichier de sauvegarde est chiffré, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le chiffrement.

6 Lorsque tous les fichiers sélectionnés sont restaurés, le message **Terminé** s'affiche. Ensuite, sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE :

- En mode Stock. de masse, il est possible que l'application Sauvegarder et Restaurer ne fonctionne pas. Sélectionnez l'option Charger seulement lorsque le câble USB est branché.
- Vous pouvez définir l'option Activer le cryptage pour chiffrer les fichiers de sauvegarde et bénéficier d'une protection renforcée.

Appuyez sur **Menu** dans l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité**, et cochez la case. Après avoir activé le chiffrement, vous devez disposer d'un mot de passe d'activation pour restaurer les données synchronisées de l'agenda.

REMARQUE :

Vous pouvez également activer la suppression automatique d'anciennes sauvegardes et ne conserver que la sauvegarde la plus récente. Appuyez sur **Menu** dans l'écran **Backup,** puis sélectionnez **Paramètres** > **Sauvegardes planifiées** > **Effacement auto des anciennes sauvegardes** les anciennes sauvegardes pour choisir le nombre de sauvegardes programmées à conserver.

Appels

Émission d'un appel

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.
2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3 Appuyez sur pour émettre un appel.
4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur 0+.

Émission d'un appel visio

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.
2 Saisissez le numéro de téléphone, comme indiqué précédemment.
3 Appuyez sur l'icône **Appel visio** pour passer un appel visio.
4 Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Ht. parleur** et vérifiez que le casque est branché.
5 Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran : lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche. Modifiez l'orientation de la caméra intégrée si nécessaire.
6 Pour mettre fin à un appel visio, appuyez sur **Fin**.

Privé : permet de changer d'image pour éviter d'afficher l'image en direct.

Clavier : permet de composer un numéro.

Attente : permet de désactiver le microphone et d'interrompre une vidéo.

Muet : désactive le microphone.

Ht. parleur : permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur.

Dans le menu Appel visio

Capturer : permet de capturer l'image du correspondant ou la vôtre.

Utiliser l'appareil photo de la façade avant/arrière : permet de changer d'appareil photo.

Appel des contacts

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel en mode Verrouillage, faites glisser l'icône vers la droite pour répondre à l'appel entrant.

Faites glisser vers la gauche pour refuser l'appel entrant.

Faites glisser la barre **Message d'abs** du bas si vous voulez envoyer un message d'excuse.

> **ASTUCE ! Messages d'excuse**
> Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

1. Au cours du premier appel, appuyez sur **Clavier** et composez le numéro. Vous pouvez également effectuer une recherche dans vos contacts. Pour cela, appuyez sur Contacts et sélectionnez le numéro à appeler.
2. Appuyez sur pour émettre l'appel.
3. Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
4. Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur **Fusionner appels** pour organiser un appel de conférence téléphonique.
5. Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez **Fin d'appel**.

> **REMARQUE :** Vous serez facturé pour chaque appel passé.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

Appels

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options à paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur l'onglet **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.
2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.
3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. Le contour de l'étoile devient blanc.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour voir les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile à contour blanc, située à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Importer ou exporter des contacts

Cette fonction permet d'importer/exporter des fichiers de contacts (au format vcf) depuis une mémoire de stockage (stockage interne/carte mémoire) ou une carte SIM/USIM vers votre appareil, et inversement.

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur **Menu** > **Plus** > **Importer/Exporter**.
3 Sélectionnez une option souhaitée pour l'importation/exportation.
Si vous disposez de plusieurs comptes, sélectionnez un compte auquel vous souhaitez ajouter un contact.
4 Sélectionnez les fichiers de contacts à importer/exporter, puis **OK** pour confirmer.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1 Installez le logiciel PC « LG PC Suite » sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
5 Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.
7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Messagerie

Votre LG-P725 regroupe les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1 Appuyez sur l'icône dans l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.

2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **Destinataire(s)**.
Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3 Appuyez sur le champ **Saisir le message.** et composez votre message.

4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu Options. Choisissez parmi **Apples, Ap vidéo, Ajouter un objet, Supprimer, Piéce jointe** etc.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT :
La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

AVERTISSEMENT :
Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Messagerie

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Insérer une émoticône** dans l'onglet **Plus**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-P725 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur la touche **Menu**, puis sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre fournisseur de services ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Ajouter un compte de messagerie :

1 **Applications** > **E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un compte.**
Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie :

1 **Applications** > **E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu** > **Réglages.**

Suppression d'un compte de messagerie :

1 **Applications** > **E-mail** > sur l'écran de compte, appuyez sur **Menu** > **Réglages** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer le compte.**

2 Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression du compte.

Écran du compte de messagerie

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

- Appuyez sur l'écran pour ouvrir votre Boîte de réception combinée, qui contient les messages envoyés à tous vos comptes.
Les messages figurant dans la Boîte de réception combinée se distinguent par différentes couleurs indiquées sur la gauche, qui correspondent à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

E-mail

– Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Seuls les e-mails les plus récents de votre compte sont téléchargés sur votre téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus d'e-mails** (compte Exchange non pris en charge) au bas de la liste des e-mails.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur pour **Composer** votre message.

2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

3 Ajoutez les champs Cc/Cci ainsi que des pièces jointes le cas échéant.

4 Rédigez le texte du message.

5 Appuyez sur la touche **Envoyer**.
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau.
Si elle contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.

Photo

Familiarisation avec le viseur

REMARQUE : la capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

1. **Activer Appareil photo** : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.
2. **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.
3. **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
4. **Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
5. **Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.
6. **Transition entre les modes 2D - 3D :** permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.
7. **Prendre une photo**
8. **Mode vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
9. **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Photo

Prise de vue rapide

1 Ouvrez l'application **Photo**.
2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
3 Appuyez sur l'icône **Capturer** pour prendre la photo.

Lorsque la photo est prise

Appuyez sur pour afficher la dernière photo prise.

Appuyez sur **Menu** > **Partag** pour partager votre photo via **Messagerie, Social+, Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail, E-mail** ou **SmartShare**.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

Appuyez sur **Menu** > **Plus** > **Définir comme** pour utiliser l'image comme **Icône de contact** ou **Fond d'écran**.

Pour modifier l'image, appuyez sur **Menu** > **Plus** > **Modifier**.

Pour supprimer l'image, appuyez sur **Menu** > **Supprimer** > **Confirmer la suppression**.

Appuyez pour afficher le viseur.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées.

: permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

: appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

– Effectue une mise au point sur un emplacement spécifique.

: permet de sélectionner la résolution de l'image. En choisissant la résolution maximale, la taille du fichier augmentera, ce qui signifie que vous pourrez stocker moins de photos dans la mémoire.

MODE - Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement actuel. Choisissez parmi les modes **Normale, Portrait, Paysage, Coucher de soleil** et **Nuit**.

WB : permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

- Définissez un ton pour votre nouvelle photo. Choisissez entre **Aucun, Noir & blanc, Sépia ou Négatif**.

: prend la photo quelques secondes après que vous avez appuyé sur le bouton de l'obturateur. Cette option est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

: permet de sélectionner le mode de prise de vue souhaité.

: permet de revoir les images après la prise de vue.

- Sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

– Activez cette fonction pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction est disponible uniquement lorsque le GPS est activé.

– Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les images.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

REMARQUE : la fonction zoom peut ne pas être disponible pendant l'enregistrement vidéo.

1. **Activer Appareil photo** : permet de passer de la caméra interne à la caméra externe.
2. **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté du téléphone.
3. **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
4. **Flash** : permet d'activer le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
5. **Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.
6. **Transition entre les modes 2D - 3D** : permet de passer du mode 2D au mode 3D pour la prise de photos.
7. **Lancer enreg.**
8. **Mode Appareil Photo :** permet d'activer le mode Appareil Photo.
9. **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

1 Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
4 Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
5 Un voyant rouge clignote dans la partie inférieure du viseur, et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
6 Touchez à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur pour afficher la dernière vidéo enregistrée.

Permet de lire la vidéo.

Appuyez sur **Menu** > **Partag** pour partager votre vidéo via **Messagerie, Bluetooth, YouTube, Gmail, E-mail** ou **SmartShare**.

Pour supprimer la vidéo, appuyez sur **Menu** > **Supprimer** > **Confirmer la suppression**.

Appuyez pour afficher le viseur.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées.

: permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

– Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

: permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.

: permet d'améliorer la qualité de la couleur dans diverses conditions de luminosité.

- Définissez un ton pour votre nouvelle photo. Choisissez entre **Aucun, Noir & blanc, Sépia** ou **Négatif**.

- Définissez une limite de durée pour votre vidéo. Choisissez **Normale** ou **MMS** pour limiter la taille d'envoi maximale pour un message MMS.

– Choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans le son.

Caméra vidéo

- Permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement

– Permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.

– Sélectionnez la mémoire pour enregistrer les vidéos.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Photos et vidéos 3D

Prise d'une photo 3D

1. **Activer Appareil photo** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.
2. **Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant de prendre une photo en 3D.
3. **Luminosité :** permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
4. **Flash :** permet d'activer le flash pour réaliser une vidéo dans un environnement sombre.
5. **Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

   Mode de mise au point 3D : sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.

1. Ouvrez l'application Appareil Photo.
2. Appuyez sur le bouton 3D dans le viseur.
3. Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à photographier.
4. Appuyez sur l'icône **Déclencheur** .
5. L'appareil effectue une mise au point de l'image. Lorsque l'image est mise au point, les indicateurs de mise au point situés dans chaque angle deviennent verts et l'appareil photo prend la photo.

Enregistrement d'une vidéo 3D

1. **Activer Appareil photo** : permet de passer de l'appareil photo interne à l'appareil photo externe.
2. **Mise au point 3D** : pour régler manuellement la mise au point 3D, vous pouvez ajuster la quantité de zones à superposer à l'aide d'une barre qui s'affiche au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser cette fonction avant d'enregistrer une vidéo en 3D. Cette fonction ne peut pas être modifiée en cours d'enregistrement.
3. **Luminosité :** permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou le signe « + » pour l'augmenter.
4. **Flash :** permet d'activer le flash pour réaliser une vidéo dans un environnement sombre.
5. **Réglages :** appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Réglages. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

   Mode de mise au point 3D : sélectionnez une option de mise au point 3D automatique parmi Bordure et Centre. L'option Bordure utilise une zone de bordure pour optimiser la quantité d'images superposées. L'option Centre utilise quant à elle la partie centrale. Vous pouvez également effectuer un réglage manuel à l'aide de la fonction Mise au point 3D du viseur.

   Stabilisation : activez cette fonction pour compenser les tremblements.

1. Ouvrez l'application Appareil photo et appuyez sur le bouton du mode Appareil photo. L'icône du **déclencheur** est remplacée par l'icône .
2. Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran : appuyez sur le bouton 3D .
3. Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
4. Appuyez sur l'icône de démarrage de la vidéo . Un voyant rouge clignote dans la partie inférieure du viseur, et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
5. Appuyez sur l'icône d'arrêt de la vidéo pour interrompre l'enregistrement.

REMARQUE

- Le mode caméra 3D est disponible uniquement en mode paysage.
- Conservez une distance minimale de 0,5 m entre l'appareil photo et le sujet.
- Pour une expérience 3D optimale, maintenez l'appareil à une distance de 30 ou 40 cm de vos yeux.

Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une carte mémoire afin d'accéder facilement à toutes vos images et vidéos.

Galerie

Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

Vue chronologique

La **Galerie** du LG-P725 affiche les photos et vidéos sous forme chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

Musique

Le téléphone LG-P725 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio : Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Musique**.

Lecture d'une chanson

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Musique**.
2. Appuyez sur **Chansons**.
3. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire.
	Appuyez une fois pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher les paroles. Cette option est activée uniquement s'il s'agit d'une chanson avec paroles.
	Permet de régler le volume.

	Permet de régler l'effet audio Dolby lorsqu'un casque est branché sur la prise adéquate.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Utiliser comme sonnerie**, **Supprimer**, **Partager**, **Rechercher** et **Détails** s'affichent.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux et par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Radio FM

Votre téléphone LG-P725 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.
2. Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche automatique**.

3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Tous les canaux seront réinitialisés. Continuer ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la **Recherche automatique** démarre.

4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.

ASTUCE ! Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

Le web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour voir les options.

Appuyez pour revenir à la page précédente.

Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.

Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.

Lire plus tard : permet d'ajouter la page Web affichée dans Lire plus tard.

Aj. des bulletins infos RSS : permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.

Plus

- **Partager la page** : permet de partager la page Web.
- **Rechercher sur la page** : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.
- **Sélectionner le texte** : permet de copier du texte depuis un page Web.
- **Page d'accueil** : permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Définir comme page d'accueil** : permet de définir la page actuelle en tant que page d'accueil sur le Web.
- **Raccourci sur la page d'accueil** : permet d'ajouter le raccourci de la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page** : permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements :** permet d'afficher l'historique des téléchargements.
- **Paramètres** : permet d'afficher les paramètres du navigateur.

Utilitaires

Réglage des alarmes

1 **Applications** > **Alarme** > **Nouvelle alarme.**
2 Réglez l'**Heure, Répéter, Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme** et **Verrou par puzzle**, puis donnez un libellé à l'alarme. Appuyez sur **Enregistrer**.
3 Une fois l'alarme enregistrée, le LG-P725 vous indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.

Utilisation de la calculatrice

1 **Applications** > **Calculatrice.**
2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, –, x ou ÷), suivie de =.
4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

1 **Applications** > **Agenda.**
2 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Appuyez sur la touche **Menu** si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur **Nouvel événement**.
3 Appuyez sur **Objet,** puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
4 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.
5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.
7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

Modification de l'affichage du calendrier

1 **Applications** > **Agenda.**
2 La partie supérieure de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning).

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, coller, renommer et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil portable.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Éditeur de vidéos

Utilisez Video editor pour modifier les vidéos que vous avez réalisées.

1 **Applications** > **Éditeur de vidéos.**

2 Appuyez sur **Nouveau**, puis sélectionnez **Ajouter** pour sélectionner les vidéos, les images ou les clips audio à insérer. Faites glisser les fichiers là où vous souhaitez les placer.

REMARQUE :

- Cette fonction peut ne pas être disponible si la vidéo n'a pas été créée par cet appareil.
- Cette fonction ne prend pas en charge les vidéos Full HD(1920x1080) et les vidéos de résolution supérieure.
- Si vous ajoutez d'abord Vidéo en 3D, seules les vidéos en 3D et les images en 3D de résolution identique seront disponibles.
- Si vous ajoutez d'abord Vidéo en 2D, seules les vidéos en 2D et les images en 2D de résolution identique seront disponibles.

3 Appuyez sur **Rogner** pour modifier la longueur de la vidéo en faisant glisser la barre Rogner. Vous pouvez afficher les options disponibles dans **Vue**.

4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Exporter** dans l'écran principal. Assurez-vous d'avoir enregistré les modifications avant de quitter le programme pour revenir au menu principal.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

1 Appuyez sur l'icône pour accéder à LG SmartWorld.
2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer pour devenir membre de LG SmartWorld.
3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) et sélectionnez votre pays.
2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.
- Recherchez des contenus 3D passionnants et téléchargez-les depuis la « zone 3D ».
- Utilisez les boutons simplissimes de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.
  - **Catégories :** recherchez des contenus par catégorie (Éducation, Loisirs, Jeux, etc.).
  - **Mes appl. :** liste des contenus téléchargés/à mettre à jour.
  - **Apps pour vous :** contenu recommandé en fonction de vos choix précédents.
  - **Recherche :** recherche de contenu.
  - **Réglages :** permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)
  - **Liste de Souhaits :** permet d'enregistrer le contenu qui vous intéresse.

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Connectivité

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

ASTUCE ! Grâce au LG-P725, vous pouvez profiter d'une connexion Bluetooth haut débit. Si le périphérique avec lequel vous souhaitez partager des fichiers prend également en charge le Bluetooth haut débit, les fichiers seront automatiquement transférés via le réseau haut débit. Pour utiliser le transfert de données Bluetooth haut débit, commencez par vérifier que la fonction Wi-Fi est désactivée sur les deux téléphones. Les paramètres du Bluetooth haut débit peuvent être différents selon le téléphone. Veuillez vérifier les paramètres de l'appareil avec le fournisseur de services.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de pertes, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

1. **Applications** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > appuyez sur **Bluetooth** afin de l'activer.
2. Accédez à **Paramètres Bluetooth** > **Recherchez des appareils**
3. Sélectionnez le périphérique que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil. Si l'appareil avec lequel vous voulez vous coupler ne figure pas sur la liste, assurez-vous que l'appareil cible est réglé pour être **Identifiable**, puis effectuez une nouvelle recherche.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Depuis l'application appropriée ou **Mes fichiers**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact ou un fichier multimédia.
2 Sélectionnez une option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth** > **Identifiable**. Votre appareil est identifiable par d'autres périphériques Bluetooth pendant 120 secondes.
2 Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code PIN de la fonction sans fil Bluetooth et sélectionnez **OK** (le cas échéant).
3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique. Les données reçues sont enregistrées dans le dossier Bluetooth.

REMARQUE : Si vous recevez des contacts, ceux-ci peuvent être enregistrés dans le répertoire, comme suit : appuyez sur **Répertoire** > **appuyez sur** > **Plus** > **Importer/ Exporter**.

Wi-Fi

Découvrez comment utiliser les fonctions de réseau sans fil de votre appareil pour activer un réseau local sans fil (WLAN) compatible avec les normes IEEE 802.11 b/g/n et vous y connecter. Vous pouvez vous connecter à Internet ou à tout autre périphérique réseau à partir de n'importe quel point d'accès ou zone d'accès sans fil.

Activer le réseau local sans fil (WLAN)

En mode Veille, ouvrez la liste des

applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi** > **Wi-Fi**.

REMARQUE : Un WLAN actif fonctionnant en tâche de fond consomme de l'énergie. Pour préserver l'autonomie de la batterie, activez le WLAN en cas de nécessité seulement.

Rechercher un WLAN et s'y connecter

En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**. L'appareil recherche automatiquement des WLAN disponibles.

1. Dans **Réseaux Wi-Fi**, sélectionnez un réseau.
2. Saisissez un mot de passe pour le réseau (le cas échéant).
3. Sélectionnez **Se connecter**.

Ajouter manuellement un WLAN

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi** > **Ajouter un réseau Wi-Fi** .
2. Saisissez le SSID du réseau et sélectionnez le type de sécurité.
3. Définissez les paramètres de sécurité en fonction du type de sécurité sélectionné.
4. Sélectionnez **Enregistrer**.

Se connecter à un WLAN à l'aide d'un protocole Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Le WPS vous permet de vous connecter à un réseau sécurisé.

Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS,

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi** .
2. Sélectionnez **Bouton Push WPS requis**.
3. Appuyez sur le bouton WPS du point d'accès dans les 2 minutes.

Pour vous connecter à un WLAN à l'aide du bouton WPS,

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi** .
2. Sélectionnez un réseau représenté par l'icône WPS, puis sélectionnez **Code PIN WPS**.
3. Sur le point d'accès, saisissez le code PIN et appuyez sur le bouton de démarrage.

Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil.

Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité.

Activation de SmartShare et autorisation de partage du contenu

1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
2 Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
3 Appuyez sur **Acceptez toujours la demande** si vous souhaitez accepter automatiquement les demandes de partage provenant d'autres appareils.
4 Appuyez sur **Réception des fichiers** si vous souhaitez autoriser automatiquement le chargement sur votre téléphone de fichiers provenant d'autres périphériques.
5 Appuyez sur la case **Identifiable** pour activer l'option.
6 Dans la section Partage de contenu, appuyez pour cocher les types de contenus à partager. Choisissez entre **Images**, **Vidéos** et **Musique**.
7 **SmartShare** est à présent activé et prêt à partager du contenu.

Partage de contenu depuis la bibliothèque de contenus distante vers d'autres périphériques

Vous pouvez donner à votre périphérique de restitution (TV par exemple) la possibilité de lire des contenus multimédia à partir de votre bibliothèque distante (un PC par exemple).

REMARQUE : Vérifiez que la fonctionnalité DLNA de vos périphériques est configurée correctement (par exemple, la TV et le PC).

1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
2 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner le périphérique dans les listes de périphériques de restitution.
3 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.

5 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.

Pour partager du contenu depuis un téléphone vers un périphérique de restitution (la TV par exemple)

REMARQUE : Vérifiez que votre périphérique de restitution est correctement configuré.

1 Lorsque vous parcourez vos images ou vos vidéos à l'aide de l'application **Galerie**, appuyez de façon prolongée pour sélectionner les fichiers. Vous pourrez ensuite sélectionner plusieurs fichiers à partager.
2 Appuyez sur **Partag** dans le menu et sélectionnez **SmartShare**.
3 **SmartShare** est lancé automatiquement avec les fichiers sélectionnés.
4 Sélectionnez le périphérique dans les listes de périphériques de restitution pour lire les fichiers.

REMARQUE : Procédez de la même façon pour partager des contenus à l'aide du lecteur audio, de l'appareil photo et du lecteur vidéo.

AVERTISSEMENT : Pour utiliser cette application, vérifiez que votre périphérique est connecté en Wi-Fi à votre réseau local. Certains périphériques DLNA (un téléviseur, par exemple) qui ne prennent en charge que la fonction DMP de DLNA ne s'afficheront pas dans les listes des périphériques de restitution. Il se peut que votre périphérique ne puisse pas lire certains contenus.

Pour télécharger des contenus depuis la bibliothèque de contenus distante

1 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **SmartShare**.
2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4 Appuyez sur une miniature de contenu, puis sur la touche de menu **Télécharger.**

AVERTISSEMENT : Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour charger des contenus dans la bibliothèque de contenus distante depuis mon téléphone portable

REMARQUE : Assurez-vous que la carte SD est correctement insérée et que l'option Réception des fichiers du menu Paramètres est bien cochée.

1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
2 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez **Mon téléphone**.
3 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
4 Appuyez de façon prolongée sur une miniature de contenu, puis appuyez sur la touche de menu **Mettre en ligne**.
5 Sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante que vous souhaitez charger.

Avertissement : Certains périphériques DLNA ne prennent pas en charge la fonctionnalité de chargement DMS et ne pourront pas être chargés. Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Pour lire des contenus de la bibliothèque de contenus distante sur votre téléphone

1 Appuyez sur l'onglet **Applications** , puis sélectionnez **SmartShare**.
2 Appuyez sur le bouton situé en haut à droite pour sélectionner Mon téléphone dans les listes de périphériques de restitution.
3 Appuyez sur le bouton en haut à gauche et sélectionnez le périphérique de la bibliothèque de contenus distante.
4 Vous avez la possibilité de naviguer dans la bibliothèque de contenus.
5 Appuyez sur une miniature de contenu ou sur la touche **Menu**, puis sélectionnez **Lire**.
6 Appuyez sur un bouton 2D ou 3D pour basculer entre le mode 2D et le mode 3D.

Avertissement : Certains contenus peuvent être corrompus en mode 3D.

Partage de réseau mobile

Découvrez comment configurer votre appareil en tant que modem sans fil ou point d'accès sans fil pour des PC ou d'autres périphériques, et comment partager la connexion réseau mobile de votre appareil.

Partager le réseau mobile de votre appareil par WLAN

1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
2 Sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer le point d'accès WLAN.
3 Sélectionnez **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile**.
4 Sélectionnez **Configurer le point d'accès Wi-Fi** pour personnaliser le point d'accès WLAN :

   SSID du réseau : permet d'afficher et de modifier le nom du périphérique qui s'affichera pour les périphériques externes.

   Sécurité : permet de sélectionner le type de sécurité.

Partager le réseau mobile de votre appareil par USB

1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
2 La liste **Mode de connexion USB** s'affiche.
3 Sélectionnez **Partage connex. USB** pour activer la fonction de partage de connexion USB. Votre appareil partage la connexion réseau mobile sur votre PC. Pour interrompre le partage de la connexion réseau, décochez la case en regard de **Partage connex. USB**. (Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone.)

REMARQUE : La méthode de partage de connexion réseau peut varier selon le système d'exploitation de votre PC.

GPS

Votre appareil est équipé d'un récepteur GPS. Découvrez comment activer les services de localisation. Pour améliorer le signal GPS, évitez d'utiliser votre appareil dans les conditions suivantes :

- Entre deux bâtiments, dans un tunnel ou un passage souterrain, à l'intérieur d'un bâtiment, par mauvais temps, à proximité d'une ligne à haute tension ou d'importants champs électromagnétiques.
- Ne touchez pas l'antenne interne et ne recouvrez pas cette zone avec vos mains ou d'autres objets lorsque vous utilisez les fonctions du GPS.

- Le GPS peut ne pas être disponible selon votre région ou votre fournisseur de services.

Activer les services de localisation

Vous devez activer les services de localisation afin de recevoir des informations sur la localisation et effectuer une recherche sur la carte.

1. En mode Veille, ouvrez la liste des applications, puis sélectionnez **Paramètres** > **Lieu et sécurité.**
2. Ajustez les paramètres suivants afin d'activer les services de localisation :

   Utiliser réseaux sans fil : permet d'utiliser le WLAN et/ou les réseaux mobiles pour vous localiser.

   Activer les satellites GPS : permet d'utiliser le satellite GPS afin de vous localiser.

Connexions PC via un câble de données PC

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble de données PC en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

1. Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur.
2. La liste des **Mode de connexion USB** s'affiche, sélectionnez **Logiciel PC**.
3. Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur.
   Consultez l'aide du logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

- Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Connecter votre appareil en tant que périphérique de stockage de masse

Votre appareil peut être connecté à un PC sous la forme d'un disque amovible afin que vous puissiez accéder au répertoire de fichiers. Si une carte mémoire est insérée dans l'appareil, vous pouvez accéder au répertoire de fichiers de cette carte en utilisant l'appareil comme lecteur de cartes mémoire.

1 Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Applications** > **Paramètres** > **Stockage**.
(Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3 La liste des **Mode de connexion USB** s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock. de masse**.
4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6 Sélectionnez l'option **Charger seulement** pour débrancher le téléphone.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

1 Pour vérifier les supports de stockage, allez dans **Applications** > **Paramètres** > **Stockage**.
(Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)
2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3 La liste des **Mode de connexion USB** s'affiche. Sélectionnez l'option **Stock. de masse**.
4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Charger seulement** pour déconnecter le téléphone.

REMARQUE : Pour déconnecter l'appareil du PC, cliquez sur l'icône du périphérique USB dans la barre des tâches Windows et cliquez sur l'option permettant de retirer le périphérique de stockage de masse en toute sécurité. Débranchez ensuite le câble de données PC de l'ordinateur. Si vous procédez autrement, vous risquez de perdre des données sur la carte mémoire ou d'endommager cette dernière.

connexions VPN

Vous pouvez créer des réseaux privés virtuels (VPN) et vous connecter à votre réseau privé en toute sécurité via un réseau public, par exemple Internet.

REMARQUE : Votre appareil doit préalablement offrir un accès à Internet. En cas de problème d'accès à Internet, modifiez les connexions. En cas de doute sur les informations de connexion à saisir, consultez votre fournisseur de services.

Configurer des connexions VPN

1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres de VPN** > **Ajouter un VPN**.

2 Sélectionnez un type de VPN.

3 Personnalisez les informations de connexion.

REMARQUE : Les options disponibles varient selon le type de VPN.

- **Nom du VPN** : permet de saisir le nom du serveur VPN.
- **Définir le serveur VPN** : permet de saisir l'adresse IP du serveur VPN.
- **Activer cryptage** : permet de définir le chiffrement du serveur VPN.
- **Définir la clé pré-partagée IPSec** : permet de saisir une clé prépartagée.
- **Activer Secret L2TP** : permet d'utiliser le mot de passe secret L2TP.
- **Définir le secret L2TP** : permet de saisir le mot de passe secret L2TP.
- **Définir le certificat d'utilisateur** : permet de sélectionner un certificat d'utilisateur que le serveur VPN utilisera pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou en télécharger sur le Web.

- **Définir le certificat CA** : permet de sélectionner un certificat d'autorité de certification (CA) que le serveur VPN utilisera pour vous identifier. Vous pouvez importer des certificats depuis le serveur VPN ou en télécharger sur le Web.
- **Domaines de recherche DNS** : permet de saisir l'adresse du serveur de noms de domaine (DNS).

4 Une fois l'opération terminée, appuyez sur **Menu** > **Enregistrer**.

Se connecter à un réseau privé

1 En mode Veille, ouvrez la liste des applications et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres de VPN**.

2 Sélectionnez un réseau privé auquel vous souhaitez vous connecter.

3 Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis sélectionnez **Connexion**.

Paramètres

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Définissez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu,** puis sur **Options avancées**.

Bluetooth : permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth.

Paramètres Bluetooth

- **Nom du périphérique :** permet de configurer un nom Bluetooth pour votre appareil.
- **Identifiable :** permet de rendre votre appareil visible pour d'autres périphériques Bluetooth.
- **Rechercher des appareils :** permet à votre appareil de rechercher d'autres périphériques Bluetooth.

REMARQUE :

Appuyez sur Menu pour modifier les paramètres de transfert des contacts.

- Envoyer en un seul fichier : permet d'envoyer les contacts sous la forme d'un fichier vCard imbriqué. Ce mode réduit les temps de transfert lors de la réception de contacts mais sera peut-être non pris en charge par les périphériques plus anciens.
- Envoyer séparément : permet d'envoyer chaque contact sous la forme d'un fichier vCard unique. Choisissez ce mode si des périphériques plus anciens ne peuvent pas recevoir tous les contacts.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'On-Screen Phone : permet de modifier le mot de passe d'On-Screen Phone.

Paramétres d'appel

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Rejet appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé**, **Liste appels rejetés** ou **Rejeter tous appels**.

Transfert d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Paraétres supplémentaire : permet de modifier les paramètres suivants :

- **Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant (en fonction de votre opérateur réseau).

- **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Interdiction d'appel : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appel : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction).

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels (dernier appel compris), des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Paramètres appels vidéo : permet de modifier les paramètres d'appel vidéo.

Son

< Généralités >

Sound profiles : permet de sélectionner le mode son qui vous intéresse.

Volume : permet de régler le volume de la sonnerie, des fichiers Multimédia, des alarmes, des notification et des systéme. Si vous décochez l'option « Utiliser le volume de la sonnerie pour les notifications », vous pouvez régler le volume séparément pour les appels entrants et les notifications.

< Sonneries >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

Sonnerie avec vibration : Vibrations pour les appels et les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Retour haptique : permet de configurer le téléphone afin qu'il vibre brièvement lorsque vous appuyez sur une touche de fonction ou que vous effectuez certaines opérations sur l'interface utilisateur.

Écran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Animation : permet d'afficher une animation.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Afficher police : permet de modifier la police d'affichage.

Popup d'avertissement : permet de définir l'affichage des popup d'avertissement.

Pour la fonction d'économie de la batterie

Activer la fonction d'économie de la batterie : permet de définir le moment de l'activation du mode Économiseur de batterie.

<Éléments de la fonction d'économie de la batterie>

Permet de désactiver les éléments souhaités : **Wi-Fi, AutoSync, Bluetooth, GPS, Effet d'animation, Luminosité**.

ajustement liminosité : en sélectionnant **Luminosité**, définissez le pourcentage de luminosité.

<Batterie>

Utilisation de la batterie : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Mouvement

Utiliser les contrôles gestuels : permet de régler les paramètres de mouvement pour les appels entrants et l'alarme.

- **Muet** : permet de couper le son en retournant le téléphone lorsque celui-ci sonne.
- **Répéter (arrêter)** : permet de répéter (arrêter) l'alarme en retournant le téléphone.

Réinitialiser le détecteur de mouvements : Permet de calibrer le détecteur de mouvements lorsque le téléphone est placé sur une surface plate.

Lieu et sécurité

<Ma position>

Utiliser réseaux sans fil : si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

< Déverrouillage de l'écran>

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

<Blocage de la carte SIM>

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

<Mots de passe>

Mots de passe visibles : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

<Administration du périphérique>

Administrateurs : permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

<Stockage des identifiants>

Utiliser des identifiants sécurisés : permet d'accéder aux certificats de sécurité.

Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

Effacer le stockage : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

Applications

Vous pouvez afficher et gérer les applications.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Avertissement :
En fonction des applications que vous installez, votre téléphone portable peut ne pas fonctionner correctement et peut être utilisé de façon illégale pour la recherche de votre position et l'accès à vos informations personnelles sur Internet.
Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

Utilisation du stockage : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement de l'application.

Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

<Social+ Mise à jour des réglages>

Social+ Réglages : permet de configurer un environnement optimisé pour les gadgets de réseaux sociaux.

< Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone. Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran des paramètres de synchronisation de ce compte s'ouvre.

Confidentialité

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

- **Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- **Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

REMARQUE :

- Si vous sélectionnez Réinit. valeurs d'usine, vous supprimerez l'ensemble de vos données personnelles enregistrées dans la mémoire système du téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et les licences DRM.
- Le fait de réinitialiser le téléphone n'efface aucune mise à jour logicielle du système téléchargée ni les fichiers stockés sur la carte MicroSD ou la mémoire interne (comme la musique ou les photos). Par conséquent, si vous souhaitez effacer toutes les données stockées dans la mémoire interne lors de la réinitialisation du téléphone, cochez la case Effacer la mémoire interne.

Stockage

Contient des informations concernant la mémoire des cartes mémoire et de votre appareil, et permet de formater la mémoire externe ou interne.

Vous pouvez également désactiver la carte mémoire (carte SD) afin de la retirer en toute sécurité, ou la formater.

Langue et Clavier

Dans le menu Par. régionaux et texte, choisissez la langue pour paramétrer le texte de votre téléphone et pour configurer le clavier visuel (y compris les mots ajoutés au dictionnaire).

Saisie et sortie vocales

Les options Reconnaissance vocale et Contrôles du synthétiseur vocal permettent de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : permet de configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue :** ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Termes choquants :** lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée d'étoiles (*).

< Sortie vocale >

Contrôles du synthétiseur vocal : permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon :** lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres actuels.
- **Toujours utiliser mes paramètres :** cochez cette case pour utiliser les paramètres définis dans cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales :** si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

- **Cadence :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres,** pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les **paramètres Pico TTS**.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

Connectivité

<Mode de connexion USB>

Mode de connexion par défaut : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement, Stock. de masse, Logiciel PC** ou **Partage connex. USB**).

Toujours demander : cochez cette option pour sélectionner manuellement le mode de connexion USB à chaque connexion de votre téléphone à un PC.

<PC Suite>

Connexion Wi-Fi : cochez cette option pour utiliser **LG PC Suite à l'aide** d'une connexion sans fil.

Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu **Sans fil et réseaux**.

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Bluetooth. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes On-Screen Phone

Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.

Fait pivoter l'écran On-Screen Phone (uniquement disponible pour les applications prenant en charge la rotation).

Modifie les préférences On-Screen Phone.

Quitte le programme On-Screen Phone.

Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : affiche et contrôle l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC à votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

Avertissement : Les aperçus de l'appareil photo, les vidéos et les contenus en mode 3D (Jeux et applications 3D, Guide 3D, YouTube 3D, Galerie 3D) ne sont pas pris en charge par OSP et ne sont donc pas disponibles sur le PC.

LG On-Screen Phone

Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

1 Connectez-vous à LG Accueil (www.lg.com) et sélectionnez un pays.

2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P725) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) afin de télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

Connexion du téléphone portable au PC

Connexion USB :

1 Ouvrez l'assistant de connexion, sélectionnez Connexion par câble USB, puis cliquez sur Suivant.

2 Connectez votre téléphone portable à votre PC à l'aide d'un câble USB, puis cliquez sur Suivant.

3 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. Le mot de passe par défaut est « 0000 ». Vous pouvez changer le mot de passe dans **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres d'On-Screen Phone.**

4 Cliquez sur OK pour quitter la fenêtre.

Connexion sans fil via Bluetooth :

1 Sur votre téléphone portable, allez à **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth.** Sélectionnez **Activer Bluetooth** et cochez la case **Identifiable.**

2 Si vous vous êtes connecté précédemment à l'aide d'un câble, exécutez l'assistant de nouvelle connexion pour créer une nouvelle connexion.

3 Exécutez l'assistant de connexion sur l'ordinateur, sélectionnez Connexion Bluetooth, puis Suivant.

4 L'assistant recherche les téléphones portables compatibles Bluetooth. Lorsque le téléphone portable auquel vous voulez vous connecter s'affiche, cliquez sur Arrêter pour interrompre la recherche.

5 Sélectionnez « LG-P725 » dans la liste des périphériques, puis cliquez sur Suivant. Vous pouvez renommer le périphérique si vous le souhaitez.

6 Acceptez la demande d'association sur le téléphone, puis sélectionnez Suivant sur le PC.

7 Saisissez le mot de passe On-Screen Phone, puis cliquez sur Suivant. (Le mot de passe par défaut est « 0000 ».)

8 Appuyez sur OK pour quitter le programme.

Vérification de la connexion entre le téléphone et le PC

Une fois les périphériques connectés, faites glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil afin de vérifier l'état de la connexion On-Screen Phone.

Déconnexion du téléphone de votre ordinateur

Cliquez sur dans l'angle supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser la barre de notification située en haut de l'écran d'accueil et sélectionner On-Screen Phone. Appuyez sur Oui dans la fenêtre Déconnecter.

REMARQUE : Vous devez redémarrer votre téléphone après avoir fermé le service On-Screen Phone.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC par le biais d'une connexion USB ou Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

ASTUCE ! Pour savoir comment utiliser le logiciel PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-P725).
3. Sous **Téléchargements**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC **« LG PC Suite »**.

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
  Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
  Windows Vista 32 bits/64 bits,
  Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou supérieur
- Mémoire : 512 Mo ou supérieure
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

- Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Connexion de votre appareil à votre PC

Le logiciel PC « LG PC Suite » peut connecter un périphérique grâce à un câble USB ou à une connexion Wi-Fi.

Connexion d'un appareil à l'aide d'un câble USB

1. Cliquez sur en haut de l'écran.
2. La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE : Lorsque vous êtes invité à choisir le mode de connexion de l'appareil, sélectionnez « Logiciel PC ».

Établissement d'une connexion sans fil par Wi-Fi

Connexion de l'appareil par Wi-Fi et du PC par câble Ethernet via le même routeur sans fil :

- Configuration de l'appareil
  1. Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**, puis activez la connexion Wi-Fi.
  2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter.
  3. Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé.
  4. Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres** > **Connectivité**, puis activez la Connexion Wi-Fi.
- Configuration du PC
  1. Accédez à **Configuration réseau**.
  2. Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.

Connexion de l'appareil et du PC par Wi-Fi via le même routeur sans fil :

- Configuration de l'appareil
  1. Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**, puis activez la connexion Wi-Fi.
  2. Dans la liste des réseaux Wi-Fi identifiés, sélectionnez un réseau à connecter.

3 Vous devrez peut-être saisir un mot de passe si le réseau est sécurisé.
4 Sur votre appareil, sélectionnez **Paramètres** > **Connectivité**, puis activez la Connexion Wi-Fi.

- Configuration du PC
  1 Accédez à **Configuration réseau**.
  2 Veillez à ce que le PC et l'appareil soient connectés au même réseau.

Établir une connexion par point d'accès :

- Configuration de l'appareil
  1 Sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour configurer le point d'accès Wi-Fi.
  2 À partir de l'étape 1, sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile** > **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer le point d'acc Wi-Fi** et notez le SSID du réseau.
- Configuration du PC
  1 Accédez à **Configuration réseau**.
  2 Vérifiez que le PC est bien connecté au même point d'accès Wi-Fi mobile.

Lisez les indications ci-dessus et procédez comme suit.

1 Cliquez sur en haut de l'écran.
2 Ensuite, sélectionnez Connexion Wi-Fi.
3 Suivez les instructions indiquées par l'Assistant de connexion.
4 La section Espace de stockage de l'appareil sera créée dans la bibliothèque, sur la gauche de l'écran, et l'appareil sera connecté.

REMARQUE :

- Si l'appareil à connecter est introuvable, sélectionnez sur l'appareil l'option **Paramètres** > **Connectivité**, puis activez la **connexion Wi-Fi** et cliquez sur **Réessayer** sur le PC.
- La qualité de la connexion Wi-Fi peut varier selon la configuration et l'état du réseau.

- Selon votre forfait, si vous connectez l'appareil et le PC via un point d'accès et utilisez Internet sur votre PC, vous devrez peut-être payer des frais de connexion supplémentaires liés au point d'accès.
- La batterie de votre appareil peut s'épuiser rapidement si vous utilisez le Wi-Fi.

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser les données de votre appareil et du PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
3 Cliquez sur [Informations personnelles].
4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1 Installez le logiciel PC « LG PC Suite » sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2 En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
3 Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
4 Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
5 Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
6 Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.
7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Envoi de contenus multimédia de l'appareil vers un PC

1 Connectez l'appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2 Exécutez le logiciel PC « LG PC Suite ».
3 Une fois la connexion établie, sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie située sur la gauche de l'écran.
4 Sélectionnez **Multimédia**.
5 Cochez la case des contenus à envoyer.
6 Cliquez sur **Démarrer** pour transférer les contenus depuis l'appareil vers le PC.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp ➔ sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour**.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également effectuer une mise à jour manuelle.

Mise à jour du logiciel du téléphone

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

Marques commerciales

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi®, le logo Wi-Fi CERTIFIED et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DivX Mobile DIVX HD

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium. DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence. Sous couvert d'un ou des brevets américains cités ci-dessous : 7 295 673, 7 460 668, 7 515 710, 7 519 274

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

- Wi-Fi® et Wi-Fi Protected Access® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Marques commerciales

DTS

Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS et le symbole sont des marques déposées et DTS 2.0 Channel et les logos DTS sont des marques commerciales de DTS, Inc. Ce produit comprend des logiciels. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Dolby Mobile

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +50 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Déclaration de conformité

Par la présente, **LG Electronics** déclare que l'oreillette **LG-P725** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-P725. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage

Batterie

Casque stéréo

Câble de données

Permet de raccorder le LG-P725 à votre ordinateur.

Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-P725.

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales.	Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie et remettez-la en place. Allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

English

LG-P725 User Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

Contents

Guidelines for safe and efficient use..... 5

Getting to know your phone..... 12

Before you start using the phone, please read this!... 12
Device components 17
Installing the SIM card and battery 19
Charging your phone..... 20
Using the memory card.... 20
Locking and unlocking the screen 21
Secure your lock screen... 21

Your Home screen..... 23

Touch screen tips 23
Home screen..... 23
Customising the Home screen 24
Customising the Application design from Home screen 25
Returning to recently-used applications..... 25
Notification drawer..... 25
Viewing the status bar..... 26
Onscreen keyboard..... 27
Entering accented letters.. 27

Google account set up..... 28

3D Space 29

3D Guide..... 29
3D Gallery..... 29
3D Games & Apps 29
3D Converter..... 29
3D Camera..... 30
YouTube 3D..... 30

Backup..... 31

About backing up and restoring smart phone data..... 31
Back up your smart phone data..... 31
Scheduling automatic backups..... 31
Restoring smart phone data..... 32

Calls..... 33

Making a call..... 33
Making a video call..... 33
In Video call Menu 33
Calling your contacts..... 33
Answering and rejecting a call 33
Adjusting call volume..... 34
Making a second call..... 34
Viewing your call logs..... 34
Call settings 34

Contacts..... 35

Searching for a contact.... 35
Adding a new contact 35
Favourite contacts 35
Import or export contacts 35
Moving Contacts from your Old Device to your New Device 36

Messaging 37

Sending a message 37
Threaded box 37
Using Smilies..... 37
Changing your message settings..... 38

E-mail 39

Managing an email account . 39
Email account screen..... 39
Working with account folders 39
Composing and sending email 40

Camera 41
Getting to know the viewfinder 41
Taking a quick photo 42
Once you've taken the photo 42
Using the advanced settings 42

Video camera..... 44
Getting to know the viewfinder 44
Shooting a quick video 45
After shooting a video 45
Using the advanced settings 45
Adjusting the volume when viewing a video..... 46
3D photos and videos 46

Multimedia..... 48
Gallery 48
Music 48
FM Radio 49

The web..... 50
Browser 50
Using options 50

Utilities..... 51
Setting your alarm 51
Using your calculator..... 51
Adding an event to your calendar..... 51
Changing your calendar view..... 51
Polaris Office..... 51
Video Editor..... 52

LG SmartWorld 53
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone..... 53
How to use LG SmartWorld 53

Connectivity..... 54
Bluetooth 54
Wi-Fi..... 55
Using SmartShare..... 56
Mobile network sharing.... 58
GPS..... 59
PC connections with a PC data cable..... 60
VPN connections 61

Settings 63
Wireless & networks 63
Call settings 64
Sound..... 65
Display..... 65
Power Saver..... 65
Gesture..... 66
Location & security 66
Applications 67
Accounts & sync..... 67
Privacy..... 67
Storage..... 68
Language & keyboard 68
Voice input & output..... 68
Accessibility 69
Connectivity..... 70
Date & time..... 70
About phone..... 70

LG On-Screen Phone..... 71
On-Screen Phone icons.... 71
On-Screen Phone features 71
How to install On-Screen Phone on your PC..... 71
How to connect your mobile phone to your PC..... 72
To check the phone-to-PC connection 72

Contents

To disconnect your phone from your PC 72

PC software(LG PC Suite).. 73

Connecting your Device to your PC 74
Synchronising your Device to a Computer 75
Moving Contacts from your Old Device to your New Device 76
Sending Multimedia contents from Device to PC 76

Phone software update..... 77

Trademarks..... 78

DivX Mobile 78
DTS 78
Dolby Mobile 78

Technical data..... 79

Accessories 80

Troubleshooting 81

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P725 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.692 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.836 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous, and may cause a touching error.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, as it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Guidelines for safe and efficient use

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use

3D Content Viewing Precautions

1. Viewing Environment

1.1 Viewing Time ⚠ WARNING

- When watching 3D contents, take 5 - 15 minute breaks every hour. Viewing 3D contents for extended periods of time may cause headache, dizziness, fatigue or eye strain.

1.2 Viewing Distance ⚠ CAUTION

- Maintain a distance of at least 30 cm when watching 3D contents. If you feel discomfort in viewing 3D contents, hold the screen further away.

2. Viewing Age ⚠ CAUTION

2.1 Infants/Children

- Prevent children under the age of 5 from watching or operating the 3D television.
- Children under the age of 10 may be more prone to react while watching 3D contents such as touching the screen, or jumping towards the image. Extra monitoring is required for children watching 3D contents. For children, the distance between their eyes is shorter than that of adults, so they have greater binocular disparity of 3D presentations than adults, perceiving more stereoscopic depth even for the same 3D image.

2.2 Teenagers

- Teenagers under the age of 19 may react with sensitivity due to stimulation from light in 3D contents. Advise them to refrain from watching 3D contents for a long time when they are tired.

2.3 Elderly

- Due to the age, elderly people may perceive less 3D effect than younger people. Do not sit closer to the screen than the recommended distance.

3 Those that had a chronic illness and/or pregnancy ⚠ WARNING

- Do not watch 3D images if you feel nausea frequently, are pregnancy and/ or have a chronic illness such as epilepsy, cardiac disorder, or blood pressure disease, etc.
- If you suffer from stereo blindness or stereo anomaly, it is not recommended to watch 3D images. You may experience double images or discomfort in viewing.
- If you have squint, amblyopic or astigmatism, you may have difficulty sensing depth and easily feel fatigued

due to double images. It is advised to take a break more often than general adults do.

- If you have different eyesight between your right and left eyes, ensure to use your eye glasses (spectacles) before watching 3D images.

4 Symptoms requiring you to refrain from or stop watching 3D images

WARNING

- Do not watch 3D images when you feel fatigue due to lack of sleep, overwork or drinking .
- If you experience those symptoms, stop using/watching 3D images and rest until the symptom disappears.

- Headache, eye strain, dizziness, nausea, palpitation, blurriness, discomfort, double image, visual inconvenience or fatigue If your symptoms persist, please consult your doctor.

5 Photosensitive seizure

WARNING

- Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms when they are exposed to a flashing light or particular pattern.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 **Applications** > **Settings** > **Applications** > **Manage applications.**
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- **Applications** > **Settings** > **About phone** > **Status.**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- **Applications** > **Settings** > **About phone** > **Battery use**

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

⚠ WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

1 Turn the power off.
2 Press and hold the **3D key** + **Volume Down key** simultaneously and press the Power/Lock key.
3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
4 After some seconds, allow you to select factory reset fuction in the Android system recovery utility.
5 Scroll the list by **Volume keys** and select it by **3D key**.

⚠ WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1 **Applications** > **Settings** > **Applications** > **Running services**

2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent application, press and hold the **Home** key. The screen then displays a list of applications you have recently used.

6. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P725).

3 Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download **“LG PC Suite”** PC software.

System Requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

7. Synchronising your phone to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3. Click [Personal information] to select.
4. Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

8. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

1. **Applications** > **Settings** > **Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2. Connect the phone to your PC using the USB cable.
3. **USB connection mode** list will appear, and select **Mass storage** option.
4. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. Copy the files from your PC to the drive folder.
6. When you are finished, select **Charge only** option to disconnect the phone.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P725 has an internal antenna. Also mention not to scratch or damage the inside of the back cover as this is the antenna.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Front camera lens

Proximity sensor

Home key
Return to the Home screen from any screen.

Menu key
Check what options are available.

Power/Lock key
- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Back key
Return to the previous screen.

Search key

NOTE: Proximity sensor
When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING
Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

Headset Jack

Power/Lock key

Microphone

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a track: Control volume continuously.

Charger, micro USB cable connector

3D key

- In the Home screen : access 3D Space directly by holding this key down.
- In the Camera mode: take a photo by pressing this key.
- Viewing files in Gallery : Switch between 2D and 3D mode of viewing by short pressing this key.

microSD Card slot

Back cover

Rear camera lens

Battery

SIM card slot

Speaker

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, pull off the back cover with your thumb as shown in figure.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

Getting to know your phone

Charging your phone

Slide and open the cover of the charger connector on the side. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To remove the memory card safely:

Applications > **Settings** > **Storage** > **Unmount SD card**.

NOTE: Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

⚠ **WARNING:** Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

1 On the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
3 Touch **Unmount SD card**.
4 Touch **Format SD card** > **Format SD card** > **Erase everything**
5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P725, press the Power/Lock key to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the Power/Lock key . The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen upwards to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an Unlock Pattern, PIN or Password for the first time:

- **Applications** > **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** > **Pattern, PIN or Password**

Once it is set, you can change it on the **Change screen lock** menu.

NOTE:

Precautions to take when using Screen lock.

It is very important to remember the unlock Pattern, Pin & Password you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect Pattern, Pin & Password 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you cannot recall your unlock Pattern,PIN or Password:

- **If you have forgotten Pattern :**
  If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgotten pattern?** button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.
  If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a hard reset.
- **If you have forgotten PIN or Password:**
  If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

Your Home screen

Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customising the Home screen

You can customise your Home screen by adding widgets, shortcuts, folders or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1 **Home screen** > **Menu** > **Add**
OR
Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 In the **Edit mode** menu, select items you want to add. You will then see added items on the Home screen.

3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Applications menu, touch and hold the application you want to add.

Customising the Application design from Home screen

NOTE:

Allow you to make and use a icon by pictures in your Gallery.

According to your preference you can further edit application icons on the Home screen.

1 Tap and hold an application to customise for a while, then the editing icon appears at the upper right side of the application icon.

2 Tap the editing icon and select the desired icon design.

Returning to recently-used applications

1 Touch and hold the **Home** key . The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.

2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, on the Home screen, press the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check manage Sound/Vibrate/Silent, Wi-Fi, Bluetooth, the music player, etc.

Your Home screen

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Wi-Fi, Bluetooth or GPS and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set

Icon	Description
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message

Icon	Description
	Song is playing
	Upcoming event
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

123? ABC Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

EN Tap to view or touch and hold to change the writing language.

Tap, or touch and hold to insert an emoticon when writing a message.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line in the message field.

Tap to delete the previous character.

Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.
Then select the special character you want.

Google account set up

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set up screen.

OR

- **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

3D Space

Press and hold the 3D key on the right side of the phone to access 3D Space. It will show you 3D content such as YouTube 3D, 3D Gallery, 3D Camera and 3D guide.

3D Guide

The 3D Guide contain instructions that makes 3D content easier to use with this phone. It will advise you how to create 3D pictures, connect to 3D TV via MHL, view 3D content and share them.

3D Gallery

1 Touch the 3D Gallery. The 3D images will then be listed.
2 Choose one you want to see.

NOTE

- 3D content is best viewed with the screen 30~40cm in front of you.
- To enjoy the 3D effect, the content needs to be set in the right 3D format. If the content is not shown in 3D, change the format using the 3D formatter.

3D Games & Apps

1 Touch 3D Game & Apps and any 3D Games and Applications you have downloaded from Market will be listed. Four applications, such as Asphalt6, Let's Golf2, Nova, Gulliver's Travels, are provided as default applications.

3D Converter

You can enjoy popular 2D games in 3D by using 3D Converter powered by HRZ engine.

The Games you have added to 3D game converter list will be transformed to 3D in real time when you simply press 3D hot key on the right-hand side of the phone.

1 Touch the **Applications** tab,then select **3D Converter.**
2 Touch and select games you would like to choose.
3 You can play games on 3D converter list, in 3D.

In case you have registered customizable game, you can set **Quality, 3D depth, Depth Scale** in 3D settings.

1 Touch on games list.
2 Save the settings after setting up.

Notice

3D converter works on only 2D OpenGL-based games.

NOTE: 3D converting does not cost you.

3D Space

3D Camera

1 Touch the 3D Camera and the screen will switch to 3D camera mode. To create 3D photos and 3D recordings, see the 3D photos and videos on previous pages.

YouTube 3D

1 Touch YouTube 3D to launch. As the screen switches to YouTube 3D web, various 3D videos appear.
2 Select a video you want to watch. The video will be shown in side by side format in portrait mode.
3 Rotate to landscape and 3D mode will turn on automatically.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P725 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Applications** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded), Applications (Pre-installed), Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Home screen, Messages** and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup** > **Backup** > **Storage Card.**
3. Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
4. Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.
5. When all selected files backed up, you will see the message '**Done**' and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

1. Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2. Touch the **Application** tab , and then select **Backup** > **Schedule.**
3. On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **Storage Card**.
4. From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.

Backup

5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
2 Touch the **Application** tab , and then select **Backup** > **Restore** > **Storage Card**.
3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.
4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore to phone.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

5 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.
6 When all selected files restored, you will see the message '**Done**' and select **Yes** to restart the phone.

NOTE:

- While in Mass storage mode, this Back & Restore Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu** from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu** from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Scheduled backup** > **Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

Calls

Making a call

1 Touch to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3 Touch the to make a call.
4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Making a video call

1 Touch to open the keypad.
2 Enter the phone number as before.
3 Touch the **Video call** icon to make a video call.
4 If you do not want to use the speaker phone, touch **Speaker** and make sure you have your headset plugged in.
5 While the video call is connecting, you will see your own image: after the other party answers, you will see their image on the screen. Adjust the inner camera position if necessary.
6 To end a video call, touch **End**.

Private: You can change the image instead of showing the live image .

Dialpad: Type in a number.

Hold: Mute the microphone and pause the video.

Mute: Mute the microphone.

Speaker: Speaker on or off.

In Video call Menu

Capture - You can capture an image of the other party or your own.

Use back/front camera - Switch cameras.

Calling your contacts

1 Touch to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search**.
3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, drag the to the right to Answer incoming call.

Drag the to the left to Decline an incoming call.

Drag the **Excuse msg** bar from the bottom if you want to send one.

Calls

TIP! Excuse msg

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

1 During your first call, touch **Dialpad** and dial the number. Also, you can search your contacts by touching Contacts and select the number you want to call.
2 Touch the to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch **Merge call** to make a conference call.
5 To end active call, touch **End** or press **Home** Key and slide the notification bar down and select **End call**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP!

- Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
2 Scroll and touch **Settings**.
3 Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

1 Touch to open your contacts.
2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Touch , enter the new contact's number, then press the **Menu** key. Touch **Add to contacts** tab and then **Create new contact**.
2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.
Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.
3 Select the contact type by touching .
4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Touch **Save**.

Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1 Touch to open your contacts.
2 Touch a contact to view their details.
3 Touch the star to the right of the contact's name. The outline of star icon turns in white.

Removing a contact from your favourites list

1 Touch to open your contacts.
2 Touch the **Groups** tab, select **Favourites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
3 Touch the white outlined star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Import or export contacts

To import/export contact files (in vcf format) from a storage memory(Internal storage/ memory card) or SIM or USIM card to your device or vice versa.

1 Touch to open your contacts.
2 Press **Menu** > **More** > **Import/ Export**.
3 Select an desired option for importing/ exporting.
If you have more than one account, select an account to which you want to add the contact.

4 Select contact files to import/export and select **OK** to confirm.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1 Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3 A pop-up to open a contacts file will appear.
4 Select a contacts file and click **Open**.
5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6 If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7 Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

Messaging

Your LG-P725 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Touch icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.

2 Enter a contact name or contact number in the **To** field.
As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.

4 Touch **Send** to send your message.

5 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

Warning:
The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

Warning:
If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, press the **Menu** key , then choose **Insert smiley** in the **More.**

Messaging

Changing your message settings

Your LG-P725 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen and touch the **Menu** key , then tap **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:

1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Add account.**

After the initial setup, Email displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings.**

To delete an email account:

1 **Applications** > **E-mail** > in the account screen, touch **Menu** > **Settings** > touch an account you want to delete > **Remove account.**

2 Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

– Touch to open your Combined Inbox, with messages sent to all of your accounts. Messages in the Combined Inbox are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the Accounts screen.

– Touch the folder icon to open the account folders.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** (Exchange account is not supported) at the bottom of the emails list.

Working with account folders

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

E-mail

Composing and sending email

To compose and send a message

1 While in the **E-mail** application, touch to **Compose**.

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with semicolon.

3 Add Cc/Bcc and add attachment files if required.

4 Enter the text of the message.

5 Touch the **Send** button.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your Outbox folder until you're connected to a network again.
If it contains any pending messages, the Outbox is displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Camera

Getting to know the viewfinder

NOTE: The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

1. **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
2. **Zoom** - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.
3. **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the image brightness or towards "+" to increase it.
4. **Flash** - Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
5. **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
6. **Transition between 2D - 3D modes** - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.
7. **Taking a photo**
8. **Video mode** - Touch this icon to switch to video mode.
9. **Gallery** - Touch the last photo you took to view. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Camera

Taking a quick photo

1 Open the **Camera** application.
2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
3 Touch the **Capture** icon to take the picture.

Once you've taken the photo

Touch to view the last photo you captured.

Touch **Menu** > **Share** to share your photo using **Messaging, Social+, Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail, E-mail** or **SmartShare**.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

Touch **Menu** > **More** > **Set as** to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.

Touch **Menu** > **More** > **Edit** to edit the picture.

Touch **Menu** > **Delete** > **Confirm delete** to delete the picture.

Touch to go to the view finder screen.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch to open all advanced options.

– Restore all camera default settings.

– Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

– Focuses on the specific spot.

– Select the image resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.

– Finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal, Portrait, Landscape, Sunset** and **Night**.

– Improves colour qualities in different lighting conditions.

– Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None, Black&white, Sepia, Negative**.

– Takes pictures a few seconds after clicking the shutter. This option is ideal if you want to be in the picture.

– Select the desired shot mode.

– Allows you to review images after taking pictures.

– Select one of the four shutter sounds.

– Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

– Select storage to save images.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Video camera

Getting to know the viewfinder

NOTE: The zoom function cannot be available while video recording.

1. **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.
2. **Zoom** - Zoom in or out. Alternatively, you can use the side volume keys.
3. **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the image brightness or towards "+" to increase it.
4. **Flash -** Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
5. **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.
6. **Transition between 2D - 3D modes** - Touch to switch photo shoot mode between 2D and 3D.
7. **Start recording**
8. **Camera mode** - Touch this icon to switch to camera mode.
9. **Gallery** - Touch to view the video you recorded last. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within the video mode.

Shooting a quick video

1 Touch the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4 Press the Record button once to start recording.
5 A red light blinks at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.
6 Touch on the screen to stop recording.

After shooting a video

Your captured video will appear on the Gallery.Touch to view the last video you captured.

Touch to play the video.

Touch **Menu** > **Share** to share Video using **Messaging, Bluetooth, YouTube, Gmail, E-mail** or **SmartShare**.

Touch **Menu** > **Delete** > **Confirm delete** to delete the video.

Touch to Go to the view finder screen.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch to open all the advanced options.

– Restore all video camera default settings.

– Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

– Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.

– Improves colour qualities in different lighting conditions.

- Choose a colour tone for your new photo. Choose between **None, Black&white, Sepia, Negative**.

- Set a time limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

– Choose **Mute** to record a video without sound.

– Select to take a video without the camera wobbling or shaking.

– Auto review automatically shows you the video you just recorded.

– Select storage to save videos.

Video camera

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

3D photos and videos

Taking a 3D Photo

❶ **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.

❷ **3D focus**- You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D picture, you can use this function.

❸ **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.

❹ **Flash -** Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

❺ **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

1 Open the Camera application.

2 Touch the 3D button on the viewfinder.

3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.

4 Touch the **Capture** icon .

5 The camera brings the image into focus. When the image is in focus, the focus indicators in each corner turn green and the camera takes a picture.

Recording a 3D Video

❶ **Switch camera** - You can move to the internal camera from the external one.

❷ **3D focus** - You can manually fine-tune 3D focus by adjusting the amount of overlapping with a bar that appears at the bottom. Before starting to take a 3D video, you can use this function. You can't adjust this function while recording.

❸ **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the video brightness or "+" to increase it.

❹ **Flash -** Allows you to turn on the flash when capturing a video in dark place.

❺ **Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See Using the advanced settings.

3D focus mode - Select the auto 3D focus option from Border, Center. Border uses a border area for optimizing the amount of overlapping. Center uses a center area for it. You can also find-tune manually with 3D focus function of viewfinder.

Stabilization - Set On to compensate unsteady hand.

1 Open the Camera application and touch the camera mode button. The **capture** icon will change to .

2 The video camera viewfinder will appear on the screen: touch the 3D button .

3 Holding the phone in landscape view, point the lens towards the video subject.

4 Touch the start video icon . A red light blinks at the bottom of the viewfinder, along with a timer showing the length of the video.

5 Touch the stop video icon to stop recording.

NOTE

- 3D camera mode is only allowed in landscape view.
- Keep the distance between the camera and the object more than 0.5m.
- For the optimal 3D viewing experience, hold the device 30~40cm away from your eyes.

Multimedia

You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your image and video files.

Gallery

Touch the **Applications** tab , then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

Timeline view

LG-P725 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Music

Your LG-P725 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player. Touch the **Applications** tab , then select **Music**.

Playing a song

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
2 Touch **Songs**.
3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album, playlist or shuffle.
	Touch once to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to play the current playlist in shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.
	Touch to change the volume.
	Touch to set Dolby audio effect when connected with headset jack.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Use as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P725 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You need to use your headset to listen to the radio. Insert them into the headset jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.
You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
3. If there are preset channels, you will see a pop-up asking "All channels will be reset. Continue?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.
4. During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options

Press the **Menu** key to view options.

Touch to go back a page.

Touch to show all your open windows.

Touch to add a new window.

Read it later – Add the current web page in Read it later.

Add RSS Feed – Add the current web page to the RSS feed.

More

- **Share page** – Allows you to share the web page with others.
- **Find on page** – Allows you to find letters or words on the current web page.
- **Select text** – Allows you to copy any text from the web page.
- **Home page**: Go to the Home page.
- **Set as homepage**: Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to home**: Add the shortcut of. the current web page to the Home screen.
- **Page info**: Displays the web page information.
- **Downloads:** Displays your download history.
- **Settings**: Displays Browser settings.

Utilities

Setting your alarm

1 **Applications** > **Alarm/Clock** > **New alarm.**
2 Set the **time, Repeat, Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm tone** and **Puzzle lock** then add a label to name the alarm. Touch **Save**.
3 After you save the alarm,the LG-P725 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

Using your calculator

1 **Applications** > **Calculator.**
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the function you want (+, –, x or ÷) followed by =.
4 For more complex calculations, press the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

1 **Applications** > **Calendar.**
2 To check the event, touch the date. Touch the **Menu** key if you want to add a new event. Touch **New event**.
3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
4 Also touch **Where** then enter the location.
5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
7 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Changing your calendar view

1 **Applications** > **Calendar.**
2 On the top of the screen, you can find the different view types of the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Utilities

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, pasting, renaming and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

Video Editor

Use Video editor to edit the videos you have captured.

1 **Applications** > **Video Editor.**

2 Touch **New** and select **Add** to add videos,images or audio clips you'd like to insert. You can drag files down to where you want to place.

NOTE:

- This feature may not available if video was not created by this device.
- This feature not supported video with Full HD(1920x1080) and more resolution.
- If 3D video is added first, only 3D videos with same resolution and 3D images are available.
- If 2D video is added first, only 2D videos with same resolution and 2D images are available.

3 Touch **Trim** to edit the length of video dragging the Trim bar. You can control in detail with using **Detail view**.

4 If you are finished with your project, touch **Export** on main screen to make complete file. Make sure save the changes you have made before exit to main menu.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer “Mobile Life” experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 Tap the icon to access LG SmartWorld .
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) and select your country.
2 Download LG SmartWorld App.
3 Execute and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
- Find and download exciting 3D content from the ‘3D zone’.
- Try the easy “Menu” buttons to find what you’re looking for fast.
  - **Categories:** Find contents by category (e.g. Education, Entertainment, Games, etc).
  - **My apps:** List of downloaded/to-be-updated contents.
  - **Apps for you:** Recommended content based on your previous choices.
  - **Search:** Search Content.
  - **Settings:** Set Profile and Display.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)
  - **Wish List:** Save the content you're interested in.

NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Connectivity

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

TIP! With LG-P725, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depends on the device. Please check the device's settings with their service provider.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception, or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

1. **Applications** > **Settings** > **Wireless & networks** > Touch **Bluetooth** to turn it on.
2. Go to **Bluetooth settings** > **Scan for devices**
3. Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the device. If the device you want to pair up with is not on the list, make sure that target device is set to be **Discoverable**, then scan again.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Select a file or item, such as a contact or media file, from an appropriate application or **My files.**
2 Select an option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings** > **Discoverable**. Your device is discoverable to other Bluetooth devices for 120 seconds.
2 When prompted, enter the PIN for the Bluetooth wireless feature and select **OK** (if necessary).
3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device. Received data is saved to the bluetooth folder.

NOTE: If you receive a contact, you can save the contacts into the phonebook as following : Touch **Contacts** > **Press** > **More** > **Import/Export**.

Wi-Fi

Learn to use your device's wireless networking capabilities to activate and connect to any wireless local area network (WLAN) compatible with the IEEE 802.11 b/g/n standards. You can connect to the internet or other network devices anywhere an access point or wireless hotspot is available.

Activate the WLAN feature

In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings** > **Wi-Fi**.

NOTE: An active WLAN running in the background will consume battery power. To preserve battery power, activate the WLAN only when needed.

Find and connect to a WLAN

In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings.** The device will automatically search for available WLANs.

1 Select a network under **Wi-Fi networks**.
2 Enter a password for the network (if necessary).
3 Select **Connect**.

Add a WLAN manually

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings** > **Add Wi-Fi network.**
2 Enter the SSID for the network and select the security type.
3 Set the security settings depending on the selected security type.
4 Select **Save**.

Connect to a WLAN using a Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Using WPS, you can connect to a secured network.

To connect to a WLAN with a WPS button,

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings.**
2 Select **WPS push button request.**
3 Press a WPS button on the access point within 2 minutes.

To connect to a WLAN with a WPS button,

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings.**
2 Select a network indicated by the WPS icon and select **WPS PIN**.
3 On the access point, enter the PIN and press the start button.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1 Touch **Applications** tab and select **SmartShare**.
2 Press the **Menu** key and select **Settings**.
3 Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
4 Touch **Receive files** if you would like to automatically allow upload files to my phone from other devices.
5 Touch **Discoverable** checkbox to turn on.

6 Under the Sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos** and **Music**.
7 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).

NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

1 Touch **Application** tab and select **SmartShare**.
2 Touch the top right button to or select the device from renderer lists.
3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
4 You can browse the content library.
5 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2 Touch **Share** on the menu and select the **SmartShare**.
3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

Notice: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

1 Touch **Applications** tab and select **SmartShare**.
2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
3 You can browse the content library.
4 Touch a content thumbnail then touch **Download menu key**.

Notice: A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the Receive files in settings menu is checked.

1 Touch **Applications** tab and select **SmartShare**.
2 Touch the top left button and select **My phone**.
3 You can browse the content library.
4 Touch and hold a content thumbnail and then touch the **Upload** menu key.
5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Notice: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

To play contents from remote content library on your phone

1 Touch **Application** tab and select **SmartShare**.
2 Touch the top right button and select My phone from renderer lists.
3 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
4 You can browse the content library.
5 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** button.
6 Touch a 2D or 3D button to switch between 2D – 3D modes.

Notice: Some contents could be corrupted under 3D mode.

Mobile network sharing

Learn to set your device as a wireless modem or wireless access point for PCs or other devices, and share your device's mobile network connection.

Share your device's mobile network via WLAN

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **Portable hotspot.**

2 Select **Portable Wi-Fi hotspot** to activate the WLAN hotspot.
3 Select **Portable Wi-Fi hotspot settings**.
4 Select **Configure Wi-Fi hotspot** to customise the WLAN hotspot:

Network SSID - View and edit the device name that will be shown to external devices.

Security - Select the security type.

Share your device's mobile network via USB

1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 **USB connection mode** list will appear.
3 Select **USB tethering** to activate the USB tethering feature. Your device shares the mobile network connection on your PC. To stop sharing the network connection, clear the check box next to **USB tethering**. (Select **Charge only** option to disconnect the phone.)

NOTE: The sharing method for the network connection may differ depending on the PC's operating system.

GPS

Your device is equipped with a global positioning system (GPS) receiver. Learn to activate location services. To receive better GPS signals, avoid using your device in the following conditions:

- Between buildings, in tunnels or underground passages, or inside buildings in poor weather around high voltage or electromagnetic fields.
- Do not touch the internal antenna area or cover this area with your hands or other objects while using the GPS functions.
- This feature may be unavailable depending on your region or service provider.

Activate location services

You must activate location services to receive location information and search the map.

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Location & security.**
2 Adjust the following settings to activate location services:

Use wireless networks - Set to use WLAN and/or mobile networks for finding your location.

Use GPS satellites - Set to use the GPS satellite for finding your location.

PC connections with a PC data cable

Learn to connect your device to a PC with a PC data cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC, you can transfer data to and from your device directly and use the PC software program(LG PC Suite).

Sync your phone with your computer

To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install PC software(LG PC Suite) onto your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC.
2 **USB connection mode** list will appear, and select **PC software**.
3 Run the LG PC Suite program from your PC.
Refer to the PC software(LG PC Suite) help for more information.

NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

Connect as a mass storage device

You can connect your device to a PC as a removable disk and access the file directory. If you insert a memory card in the device, you can access the file directory of the memory card by using the device as a memory card reader.

1 **Applications** > **Settings** > **Storage** to check out the storage media.
(If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 **USB connection mode** list will appear, and select **Mass storage** option.
4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5 Copy the files from your PC to the drive folder.

6 Select **Charge only** option to disconnect the phone.

Transferring music, photos and videos using USB mass storage mode

1 **Applications** > **Settings** > **Storage** to check out the storage media.
(If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 **USB connection mode** list will appear, and select **Mass storage** option.
4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5 Copy the files from your PC to the drive folder.
6 When you are finished, select **Charge only** option to disconnect the phone.

NOTE: To disconnect the device from the PC, click the USB device icon on the Windows task bar and click the option to safely remove the mass storage device. Then remove the PC data cable from the PC. Otherwise, you may lose data stored on the memory card or damage the memory card.

VPN connections

You can create virtual private networks (VPN) and connect to your private network securely through a public network, such as the internet.

NOTE: Your device should already be configured with internet access. If you have trouble accessing the internet, you need to edit connections. If you are not sure about the connection information to enter, ask your service provider.

Set up VPN connections

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **VPN settings** > **Add VPN**.
2 Select a VPN type.
3 Customise the connection information.

NOTE: Available options may vary depending on the VPN type.

- **VPN name** - Enter a name of the VPN server.
- **Set VPN server** - Enter the IP address of the VPN server.
- **Enable encryption** - Set to encrypt the VPN server.
- **Set IPSec pre-shared key** - Enter a preshared key.
- **Enable L2TP secret** - Set to use the L2TP secret password.
- **Set L2TP secret** - Enter the L2TP secret password.
- **Set user certificate** - Select a user certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
- **Set CA certificate** - Select a certificate authority (CA) certificate that the VPN server uses to identify you. You can import certificates from the VPN server or download from the web.
- **DNS search domains** - Enter the domain name server (DNS) address.

4 When you are finished, press **Menu** > **Save**.

Connect to a private network

1 In Idle mode, open the application list and select **Settings** > **Wireless & networks** > **VPN settings**.
2 Select a private network to connect.
3 Enter the user name and password and select **Connect**.

Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab then scroll and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu** key and touch **Advanced**.

Bluetooth – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

Bluetooth settings

- **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
- **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
- **Scan for devices:** Set your device to search for other bluetooth enabled devices.

NOTE:

Press Menu to change the Contact transfer setting.

- Send as one file: Send contacts as a nested vCard. This may reduce transfer time, but old devices may not support this mode on receiving contacts.
- Send separately: Send each contact as a single vCard. When old devices can not receive all contacts, choose this.

Portable hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

On-Screen Phone settings – Select to change the On-Screen Phone password.

Settings

Call settings

< Fixed dialing numbers >

Select **Fixed dialing numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off**, **Reject on list** or **Reject all calls**.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Additional settings – This lets you change the following settings:

- **Caller ID:** Choose whether to display your number on an outgoing call(depending on your network provider).
- **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are in another call (depending on your network provider).

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function).

Call duration – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Video call settings – Change your video call settings.

Sound

< General >

Sound profile – Allows you to select sound mode what you want.

Volume – Allows you to set the volume for ringtone, media, alarm, notificatoin and system. If you uncheck the option "Use ringtone volume for notifications" you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Ringtones >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

Ringtone with vibration - Vibration feedback for calls and notifications.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the soft keys and on certain UI interactions.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Display font – Change the display font.

Warning popup – Set to switch to show warning popup.

Power Saver

Activate Power Saver - Allow you to set an activating time when starting power saver mode.

<Power saving items>

Set to switch to turn off desired items : **Wi-Fi, Auto-sync, Bluetooth, GPS, Animation effect, Brightness**.

Brightness adjustment - If you select **Brightness**, set the brightness percentage.

<Battery>

Battery use – See what has been using the battery.

Gesture

Use motion gestures – Adjust the gesture settings for the incoming calls and for use with the alarm.

- **Mute** : Allows you to mute the sound by flipping the phone over while the phone is ringing.
- **Snooze(Stop)** : Allows you to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Reset gesture sensor– Calibrate the motion sensor with the phone placed on a flat surface.

Location & security

<My location>

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

<Screen unlock>

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **Password** instead of a **Pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

<SIM card lock>

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

<Passwords>

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

<Device administration>

Select device administrators – Add one or more administrators.

<Credential storage>

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can view and manage the applications.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

> **Warning:**
> Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet. To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< Social+ update settings >

Social+ settings – Permits to set up optimised social network widget environment.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you have added to your phone. If you touch an account in this screen, its account sync settings screen opens.

Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data**: Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore**: Set to restore your

settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

- **Factory data reset**: Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

NOTE:

- If you select Factory data reset, it will erase all of your personal data from your phone's system memory, including information about your Google account, any other accounts, your system/application data and settings as well as any downloaded applications and DRM license.

- Resetting the phone does not erase any system software updates you have downloaded or any files on your microSD card or internal memory, such as music or photos. And so, if you want to erase all the data on the internal memory while resetting the phone, select the check box of Erase internal memory.

Storage

Check memory information of memory cards and your device and format the external or internal memory.

You can also unmount the memory card(SD card) to safely remove it or format it.

Language & keyboard

Use the Language & keyboard settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Voice input & output

Set Voice recogniser settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

< Voice input >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog box where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block certain results.

- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols (*).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

> **NOTE:** If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Check to use the settings on this screen rather than the speech synthesiser settings available in other applications.
- **Default engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful when combined with **Always use my settings** to ensure text is spoken correctly across a variety of applications.
- **Pico TTS:** Configure the **Pico TTS settings**.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

> **NOTE:** Requires additional plug-ins to become available.

Settings

Connectivity

<USB connection mode>

Default connection mode - You can set the desired mode(**Charge only, Mass storage, PC software** and **USB tethering**).

Always ask -Checkmark this to select the USB connection mode whenever you connect your phone to a PC.

<PC Suite>

Wi-Fi connection - Checkmark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in **Wireless & networks settings.**

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone

View legal information and check phone status and software version.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Bluetooth connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.

Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).

Changes the On-Screen Phone preferences.

Exits the On-Screen Phone programme.

minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

Notice: The Camera preview, videos and contents from 3D mode(3D Game & Apps, 3D Guide, YouTube 3D, 3D Gallery) are not supported in OSP, so they are not available on the PC.

How to install On-Screen Phone on your PC

1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.

2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P725) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

LG On-Screen Phone

How to connect your mobile phone to your PC

USB connection:

1 Open Connection Wizard, select "USB Cable connection" and click "Next".

2 Connect your mobile phone to the PC using a USB cable and click "Next".

3 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". The default password is "0000". You can change the password in **Settings** > **Wireless & networks** > **On-Screen Phone settings**.

4 Click "OK" to exit the window.

Wireless connection with Bluetooth:

1 On your mobile phone, go to **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings.** Select **Turn on Bluetooth** and then select **Discoverable.**

2 If you have previously connected using a cable, run the New Connection Wizard to create a new connection.

3 Run the Connection Wizard on the computer, select "Bluetooth connection", then "Next".

4 The wizard will start searching for Bluetooth-enabled mobile phones. When the mobile phone you want to connect to appears, click "Stop" to stop searching.

5 Select "LG-P725" from the device list and click "Next". You can rename the device if you wish.

6 Accept the pairing request in your phone and select "Next" in PC.

7 Enter the On-Screen Phone password and click "Next". (The default password is "0000").

8 Touch "OK" to exit.

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the notification bar at the top of the home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the notification bar at the top of the home screen and select "On-Screen Phone". Touch "Yes" in the Disconnect window.

NOTE: You must restart your phone after shutting down the On-Screen Phone service.

PC software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB, or Wi-Fi connection. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

TIP! You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P725).

3 Click **PC Sync** from **Downloads,** and click **WINDOW PC Sync Download** to download **"LG PC Suite"** PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

NOTE: LG Integrated USB Driver

- LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

PC software(LG PC Suite)

Connecting your Device to your PC

"LG PC Suite" PC software can connect a device with a USB cable or Wi-Fi.

How to connect a device with USB cable

1 Click on the top of the screen.
2 Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE: When you select the connection mode from the device, choose 'PC Software' to connect.

How to establish wireless connection with Wi-Fi

Wi-Fi connection for device, Ethernet connection for PC with same wireless router:

- Device configuration
  1 From your device, select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings** and enable the Wi-Fi.
  2 From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3 You may need to enter the password if the network is secured.
  4 From your device, select **Settings** > **Connectivity** > enable the Wi-Fi Connection.
- PC configuration
  1 Go to **Network Configuration**.
  2 Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

Wi-Fi connection for both device and PC, with same wireless router:

- Device configuration
  1 From your device, select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings** and enable the Wi-Fi.
  2 From the list of Wi-Fi network searched, select a network to connect.
  3 You may need to enter the password if the network is secured.
  4 From your device, select **Settings** > **Connectivity** > enable the Wi-Fi Connection.
- PC configuration
  1 Go to **Network Configuration**.
  2 Make sure that the PC is connected to the same network to which the device is connected.

How to connect with Hotspot:

- Device configuration
  1. Select **Settings** > **Wireless & networks** > **Portable hotspot** to configure the Wi-Fi Hotspot.
  2. From the step 1, select **Portable Wi-Fi hotspot** > **Portable Wi-Fi hotspot settings** > **Configure Wi-Fi hotspot** remember the SSID information of the network.
- PC configuration
  1. Go to **Network Configuration**.
  2. Make sure that the PC is connected to the same portable hotspot.

Please read the above and follow the procedures below.

1. Click on the top of the screen.
2. Then select Wi-Fi connection.
3. Please follow the instruction on Connection Wizard.
4. Device storage section will be created in the library section on the left side of the screen and the device will be connected.

NOTE:

- If you cannot find the device to connect, From the device select **Settings** > **Connectivity** > Enable **Wi-Fi connection** and click **Retry** in PC .
- You may experience bad Wi-Fi connection depending on network configuration and network status.

- If you connect the device and PC with Hotspot and use the Internet on your PC, you may incur data charges in connection with Hotspot depending on your payment plan.
- The battery of your device may run low quickly if you use Wi-Fi.

Synchronising your Device to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)

2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
3 Click [Personal information] to select.
4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1 Install "LG PC Suite" PC software on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.
2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.
3 A pop-up to open a contacts file will appear.
4 Select a contacts file and click **Open**.
5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.
6 If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.
7 Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

Sending Multimedia contents from Device to PC

1 Connect the device and PC with a USB cable.
2 Run "LG PC Suite" PC software.
3 After connection, select the device section from the category on the left side of the screen.
4 Select **Multimedia**.
5 Select the checkbox of the contents to send.
6 Click **Start** to transfer contents from the device to PC.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp ➔ select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update**.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours, or One day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.

Trademarks

- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, the Wi-Fi CERTIFIED logo, and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX Mobile DIVX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license. Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

- Wi-Fi® and Wi-Fi Protected Access® are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

DTS dts 2.0 Channel

Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0 Channel and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Dolby Mobile DOLBY MOBILE

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this **LG-P725** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC.** A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P725. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Battery

Stereo headset

Data cable

Connect your LG-P725 and PC.

User Guide

Learn more about your LG-P725.

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove and re-insert battery. Turn on the phone. Try to do a software update service via the website.

العربية

دليل مستخدم LG-P725

- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Google Mail™ و YouTube™ و Google Talk™ و Android Market™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

المحتويات

إرشادات لاستخدام آمن وفعال .. 5

التعرّف على الهاتف الخاص بك 11

يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!.....11
مكونات الجهاز.....16
تركيب بطاقة SIM والبطارية.18
شحن الهاتف.....19
استخدام بطاقة الذاكرة 19
إقفال الشاشة وفتح قفلها....20
تأمين شاشة القفل 20

الشاشة الرئيسية الخاصة بك 22

تلميحات شاشة اللمس.....22
الشاشة الرئيسية.....22
تخصيص الشاشة الرئيسية..23
تخصيص تصميم التطبيق من خلال الشاشة الرئيسية 23
العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا 24
نافذة الإشعار.....24
عرض شريط الحالة.....24
لوحة المفاتيح على الشاشة...25
إدخال الأحرف المشكّلة.....26

إعداد حساب Google 27

عالم 3D 28

دليل 3D 28
معرض 3D.....28
ألعاب وتطبيقات 3D 28
محوّل 3D.....28
كاميرا 3D 29
YouTube 3D.....29

Backup 30

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها 30
النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي 30
الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي.....30
استعادة بيانات الهاتف الذكي 31

المكالمات 33

إجراء مكالمة.....33
إجراء مكالمة فيديو.....33
في قائمة مكالمة الفيديو 33
الاتصال بالاسماء 33
الرد على مكالمة ورفضها.....33
ضبط مستوى صوت المكالمة ...34
إجراء مكالمة ثانية 34
عرض سجلات المكالمات.....34
إعدادات المكالمات 34

الاسماء..... 35

البحث عن الاسماء.....35
إضافة اسم جديد 35
الاسماء المفضلة.....35
استيراد الاسماء أو تصديرها ..35
نقل الاسماء من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد 36

الرسائل..... 37

إرسال رسالة.....37
المربع المترابط 37
استخدام الوجوه الضاحكة....37
تغيير إعدادات الرسائل.....37

بريد إلكتروني..... 38

إدارة حساب بريد إلكتروني 38
شاشة حساب البريد الإلكتروني 38
العمل مع حافظات الحسابات..38
إنشاء بريد إلكتروني وإرساله ..39

الكاميرا 40

التعرّف على محدّد المنظر.....40
التقاط صورة سريعة 41
بمجرد التقاط الصورة.....41

استخدام الاعدادات المتقدمة ..41

كاميرا الفيديو..... 43

التعرّف على محدّد المنظر.....43
التقاط فيديو سريع.....44
بعد التقاط فيديو 44
استخدام الاعدادات المتقدمة ..44
ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو.....45
الصور وملفات الفيديو ثلاثية الأبعاد.....45

الوسائط المتعددة..... 47

المعرض 47
الموسيقى 47
راديو FM 48

الويب..... 49

المتصفح.....49
استخدام الخيارات.....49

الأدوات المساعدة 50

ضبط المنبّه.....50
استخدام الحاسبة.....50
إضافة حدث إلى التقويم.....50
تغيير عرض التقويم.....50
Polaris Office.....50
محرر الفيديو.....51

LG SmartWorld 52

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك.....52
كيفية استخدام LG SmartWorld 52

التوصيل..... 53

البلوتوث.....53
Wi-Fi.....54
استخدام SmartShare.....55
المشاركة عبر شبكة الهاتف المحمول.....57
GPS.....58
اتصالات الكمبيوتر مع كيبل بيانات الكمبيوتر.....58
اتصالات VPN 60

الإعدادات 61

الإتصال اللاسلكي والشبكات.61
إعدادات المكالمات 61
الصوت 62
إعدادات الشاشة.....63
موفّر الطاقة.....63
إيماءة.....63
الموقع والحماية.....63

التطبيقات 64
الحسابات والمزامنة.....65
خصوصية 65
التخزين.....66
اللغة و لوحة المفاتيح.....66
إدخال وإخراج الصوت.....66
التوصيل 67
التوصيل.....67
التاريخ والوقت 67
حول الهاتف 67

On-Screen Phone من LG 68

رموز On-Screen Phone...68
ميزات On-Screen Phone 68
كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي.....68
كيفية توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي.....69
للتحقق من اتصال الهاتف بالكمبيوتر الشخصي 69
لفصل الهاتف عن الكمبيوتر الشخصي.....69

المحتويات

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)..... 70

توصيل الهاتف بالكمبيوتر.....70

مزامنة الهاتف مع كمبيوتر....72

نقل الاسماء من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد.....72

إرسال محتويات الوسائط المتعددة من الجهاز إلى الكمبيوتر 73

تحديث برنامج الهاتف..... 74

علامات تجارية..... 75

خدمة DivX للهاتف المحمول 75

DTS 76

Dolby Mobile 76

الملحقات 77

البيانات التقنية 78

استكشاف الأخطاء وإصلاحها 79

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيّد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدّد (SAR). لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P725 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى الإرشادات العلمية التي تتضمّن هوامش سلامة مصمّمة لضمان السلامة لجميع الأشخاص، من دون أخذ العمر والحالة الصحية بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدّد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2واط/كجم وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن تعادل 0.692 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.836 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يتقيّد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلّب هذا الجهاز اتصالاً نوعيّاً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أنّ يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلّقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أنّ يتمّ اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته

⚠ تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعيّن هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول وقد يكون خطيراً ويمكن أن يؤدي إلى ظهور خطأ عند اللمس.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقًا لما تراه LG مناسبًا، قطع غيار أو لوحات سواء كانت

جديدةً أم مجددةً، شريطة أن تتميز بوظائف مكافئة لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.

- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما يكون فيها إيقاف التشغيل أمرًا تطالبك به اللوائح الخاصة. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

تشغيل فعّال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، ما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلا، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات

المساعدة للسمع.

- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرضّك إلى أصوات عالية لفترات طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. لذا، نوصي بعدم تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله عندما يكون قريبًا من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكُّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة.

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تسبب مخاطر حدوث اختناق في حالة انفصالها عنه.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصّلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة فربما يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة

وضوابط المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.

- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادّة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

احتياطات مشاهدة محتوى ثلاثي الأبعاد

1. عرض البيئات

1.1 وقت العرض ⚠ تحذير

- عند مشاهدة المحتويات الثلاثية الأبعاد، خذ قسطًا من الراحة من 5 إلى 15 دقيقة كل ساعة. قد تؤدي مشاهدة المحتويات الثلاثية الأبعاد لفترة طويلة إلى صداع أو دوار أو إرهاق أو إلى إجهاد العينين.

1.2 مسافة العرض ⚠ تنبيه

- حافظ على مسافة لا تقل عن 30 سم عند مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد. إذا شعرت بالانزعاج أثناء مشاهدة المحتويات الثلاثية الأبعاد، أبعد الشاشة.

2. العمر المناسب للعرض ⚠ تنبيه

2.1 الرضع/الأطفال

- امنع الأطفال ما دون 5 أعوامٍ من مشاهدة التلفاز الثلاثي الأبعاد.
- قد يبدي الأطفال ما دون 10 أعوامٍ ردود فعل أكثر من غيرهم أثناء مشاهدة محتويات ثلاثية الأبعاد مثل لمس الشاشة أو القفز باتجاه الصورة. يجب مراقبة الأطفال أثناء مشاهدتهم محتويات ثلاثية الأبعاد. بالنسبة للأطفال، تكون المسافة بين أعينهم أقصر من البالغين، لذا يملك الأطفال تباينًا بين العينين أكبر من البالغين أثناء مشاهدة العروض الثلاثية الأبعاد وسيرون الصورة الثلاثية الأبعاد بعمق مجسّم أكبر من البالغين حتى عند مشاهدة الصور الثلاثية الأبعاد نفسها.

2.2 المراهقون

- قد يظهر المراهقون ما دون 19 عامًا حساسية من جراء التحفيز الضوئي الموجود في المحتويات الثلاثية الأبعاد. انصحهم بالتوقف عن مشاهدة المحتويات الثلاثية الأبعاد لفترة طويلة عندما يكونون متعبين.

2.3 كبار السن

- بسبب التقدّم بالعمر، قد يبدو التأثير الثلاثي الأبعاد أقل لدى كبار السن بالمقارنة مع الشباب. يرجى عدم الجلوس أمام الشاشة على بعد مسافة أقرب من المسافة الموصى بها.

3 الأشخاص الذين يعانون أمراضًا مزمنةً و/أو النساء الحوامل ⚠ تحذير

• لا تشاهد الصور الثلاثية الأبعاد إذا كنت تشعر بالغثيان بشكل متكرر و/أو إذا كنت تعاني مرضاً مزمناً مثل الصرع أو اضطراب القلب ومرض ضغط الدم، أو إذا كنت امرأة حاملاً الخ.

• إذا كنت تعاني العمى المجسّم أو الخلل المجسّم، فلا يُنصح بمشاهدة الصور الثلاثية الأبعاد. يمكن أن ترى صورًا مزدوجة أو أن تنزعج أثناء المشاهدة.

• إذا كنت تعاني من الحَوَل أو الغمش أو اللابؤرية، فيمكن أن تجد صعوبة في الشعور بالعمق، وسرعان ما ستشعر بالإرهاق من جراء الصور المزدوجة. يُنصح بأخذ استراحة بشكل متكرر أكثر من البالغين بشكل عام.

• إذا كنت تعاني من اختلاف في النظر بين العين اليمنى والعين اليسرى، احرص على وضع نظاراتك قبل مشاهدة الصور الثلاثية الأبعاد.

4 الأعراض التي تتطلب منك التوقف عن مشاهدة الصور الثلاثية الأبعاد

تحذير

• لا تشاهد المحتويات الثلاثية الأبعاد عندما تشعر بالإرهاق من جراء قلة النوم أو الإفراط في العمل أو تناول الكحول.

• إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، توقف عن استخدام/مشاهدة الصور الثلاثية الأبعاد وخذ قسطًا من الراحة حتى تزول هذه الأعراض.

- الصداع أو إجهاد العين أو الدوخة أو الغثيان أو خفقان القلب أو تشويش النظر أو الانزعاج أو الصور المزدوجة أو الإزعاج البصري أو الإرهاق إذا استمرت هذه الأعراض، فيرجى استشارة الطبيب.

5 النوبات المرضية المتعلقة بالتحسس الضوئي

تحذير

• قد يعاني بعض المستخدمين نوبات مرضية أو أي أعراض أخرى غير طبيعية عندما يتعرضون للنور الوماض أو نمط معين.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

1 **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التطبيقات** > **إدارة التطبيقات.**

2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

3 المس **إلغاء التثبيت.**

2. إطالة فترة عمل البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث في حال عدم استخدامهما.

- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail™ والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- **التطبيقات** > **الإعدادات** > **حول الهاتف** > **الحالة.**

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- **التطبيقات** > **الإعدادات** > **حول الهاتف** > **استخدام البطارية**

يتم عرض وقت استخدام البطارية في أعلى الشاشة. يخبرك بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلًا بالطاقة حاليًا. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل

تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطّل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال من Android Market™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والاعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. * استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم (إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة).

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط باستمرار على **مفتاح الثلاثي الأبعاد** + **مفتاح خفض الصوت** في الوقت نفسه واضغط على مفتاح التشغيل /القفل.

3 فور ظهور شعار LG على الشاشة، حرر المفاتيح كلها.

4 بعد بضع دقائق، قم بتحديد وظيفة إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة في أدوات استعادة نظام Android.

5 مرر القائمة بحسب **مفاتيح مستوى الصوت** وقم بتحديدها بحسب **مفتاح الثلاثي الأبعاد**.

تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.

5. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة للخروج من التطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

لإيقاف التطبيقات:

1 **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التطبيقات** > **الخدمات قيد التشغيل**

2 قم بالتمرير إلى التطبيق المطلوب والمس **إيقاف** لإيقاف استخدامه.

تلميح! للعودة إلى تطبيق حديث، اضغط باستمرار على مفتاح **الشاشة الرئيسية**. تعرض الشاشة بعد ذلك قائمة بالتطبيقات التي قمت باستخدامها مؤخرًا.

6. تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبل USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجداول، الاسماء، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

تلميح! يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى موقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى **الدعم** > **دعم الهاتف المحمول** > حدد الطراز (LG-P725).

3 انقر فوق **مزامنة الكمبيوتر** من **التنزيلات**، وانقر فوق **تنزيل WINDOW PC Sync** لتنزيل برنامج الكمبيوتر "**LG PC Suite**".

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP 32 بت (بحزمة Service pack 2)، و Windows Vista 32 بت/64 بت، و Windows 7 32 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالج بسرعة 1 جيغاهرتز أو أكثر
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 1024 x 768، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص 100 ميجا بايت أو أكثر (قد يتطلب مساحة خالية أكبر بناءً على حجم البيانات المخزنة.)

- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل LG المدمجة.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوب لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

7. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكن مزامنة بيانات الجهاز وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" بحسب ما يلائمك. يمكن مزامنة الاسماء والجداول والعلامات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كيبل USB أو اتصال Wi-Fi.)

2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.

3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.

4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق زر **المزامنة**.

8. نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام أجهزة USB ذات التخزين كبير السعة

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوب لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

1 **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التخزين** للتحقق من وسائط التخزين. (إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها، أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.)

2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

3 ستظهر قائمة وضع اتصال USB ذاكرة التخزين فقط. فحدد خيار **وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة**.

4 افتح حافظة الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظة محرك الأقراص.

6 عن الانتهاء، حدد خيار **شحن فقط** لفصل الهاتف.

9. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف بشكلٍ عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. إن هاتف LG-P725 مزود بهوائي داخلي.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمة.

10. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:

أخرج البطارية، وقم بإدراجها، ثم قم بتشغيل الهاتف.

أو

اضغط باستمرار على مفتاح **التشغيل/القفل** لمدة 10 ثوانٍ لإيقاف تشغيله.

في حال استمرت المشكلة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

مكونات الجهاز

مفتاح التشغيل/الإقفال

- لتشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف بالضغط على المفتاح مطولاً.
- اضغط ضغطة قصيرة لقفل/إلغاء قفل الشاشة.

مفتاح الرجوع

للعودة إلى الشاشة السابقة.

مفتاح البحث

سماعة الأذن

عدسة الكاميرا الأمامية

جهاز استشعار الأشياء القريبة

مفتاح الشاشة الرئيسية

للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.

مفتاح القائمة

للتحقق من الخيارات المتوفرة.

تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمات أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإقفال الشاشة التي تعمل باللمس تلقائيًّا بالاستشعار عندما يكون الهاتف قرب الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

مقبس سماعة الرأس

مفتاح الطاقة/الإقفال

الميكروفون

مفاتيح مستوى الصوت

- على الشاشة الرئيسية: للتحكم في مستوى صوت الرنين.
- خلال المكالمة: للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن.
- عند تشغيل مسار: للتحكم بمستوى الصوت باستمرار.

الشاحن، موصل كيبل USB الصغير

المفتاح ثلاثي الأبعاد

- على الشاشة الرئيسية : قم بالوصول إلى مساحة ثلاثية الأبعاد مباشرة عبر الضغط باستمرار على هذا المفتاح.
- في وضع الكاميرا: التقط صورة بالضغط على هذا المفتاح.
- عرض الملفات في المعرض : قم بالتبديل بين الوضع الثنائي الأبعاد والوضع الثلاثي الأبعاد لـ عرض من خلال الضغط ضغطة قصيرة على هذا المفتاح.

فتحة بطاقة MicroSD

الغطاء الخلفي

عدسة الكاميرا الخلفية

البطارية

فتحة بطاقة SIM

مكبر الصوت

تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:

1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. واسحب الغطاء الخلفي بإبهام اليد الأخرى كما هو موضح في الصورة.

2 أدخِل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

4 قم بمحاذاة الغطاء الخلفي على حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

شحن الهاتف

حرك غطاء موصل الشاحن الموجود على جانب الهاتف وافتحه. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمأخذ كهربائي.

ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لإطالة فترة عمل البطارية.

استخدام بطاقة الذاكرة

يعتمد الهاتف استخدام بطاقة الذاكرة microSD™ أو بطاقة الذاكرة microSDHC™ التي تصل سعتها إلى 32 جيجا بايت. تم تصميم بطاقات الذاكرة هذه للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى صغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

لإدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

لإزالة بطاقة الذاكرة بأمان:

التطبيقات > **الاعدادات** > **الإعدادات** > **فصل بطاقة SD**.

ملاحظة: استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.

⚠ **تحذير:** لا تقم بإدخال بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. فالقيام بذلك قد يُلحق الضرر ببطاقة الذاكرة وبالهاتف، وقد تتلف البيانات المخزنة في بطاقة الذاكرة.

لتهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة

التعرّف على الهاتف الخاص بك

بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: تم حذف كافة الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عندما تم تنسيقها.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب **التطبيقات** لفتح قائمة التطبيقات.
2 قم بالتمرير والمس **الإعدادات** > **التخزين**.
3 المس **فصل بطاقة SD**.
4 المس **تهيئة بطاقة SD** > **تهيئة بطاقة SD** > **مسح كل شيء**
5 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد **مسح كل شيء**.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، فقد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التنسيق نظرًا لحذف الملفات كلها.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائيًا. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

اضغط على مفتاح التشغيل/القفل لقفل الهاتف LG-P725 عند عدم استخدامه.

في حالة تشغيل أي برامج عند ضبط قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كافة البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنّب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح التشغيل/القفل . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومرّر لأعلى لفتح الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تأمين شاشة القفل

يمكنك قفل الشاشة بحيث يمكنك أنت وحدك فتح قفلها للوصول إلى الهاتف.

لضبط نقش فتح القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور للمرة الأولى:

- **التطبيقات** > **الإعدادات** > **الموقع والحماية** > **إعداد قفل الشاشة** > **النقش**، **رمز PIN** أو **كلمة المرور**

بعد تعيينها، يمكنك تغييرها في القائمة **تغيير قفل الشاشة**.

ملاحظة:

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام قفل الشاشة.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل، ورمز Pin وكلمة المرور التي قمت بضبطها. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا ورمز Pin وكلمة مرور غير صحيحة 5 مرات. يتوفر لديك 5 فرص لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عندما يتعذر تذكر نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

- **إذا نسيت النقش :**

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن لم تتمكّن من إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر **النقش الذي نسيته.** سيُطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف.
في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيته، فعليك تنفيذ إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.

- **إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور:** إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فستحتاج إلى إجراء إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل ضمن الهاتف.

اللمس - لاختيار قائمة/خيار أو فتح تطبيق، ما عليك سوى لمسه.

اللمس مطولاً - لفتح قائمة خيارات أو الإمساك بعنصر تريد نقله، ما عليك سوى لمسه باستمرار.

السحب – للتمرير عبر قائمة أو التنقل ببطء، اسحب عبر شاشة اللمس.

النقر - للتمرير عبر قائمة أو التنقل بسرعة، انقر فوق شاشة اللمس (اسحب بسرعة وحرّر).

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرّف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. ويمكنك تخصيص كل لوحة بتضمين عناصر واجهة المستخدم، واختصارات (للتطبيقات المفضلة) والحافظات والخلفيات.

ملاحظة: قد تختلف بعض صور الشاشات ويتوقف هذا على موفر خدمة الهاتف.

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

لمس رمز **الهاتف** لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.

المس **الاسماء** لفتح الاسماء.

المس رمز **الرسائل** للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

المس علامة التبويب **التطبيقات** في أسفل الشاشة. يمكنك عرض كل التطبيقات التي قمت

بتثبيتها. لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة الأدوات، الاختصارات، الحافظات، أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة عناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

لإضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

1 **الشاشة الرئيسية** > **القائمة** > **إضافة**

أو

المس مطولاً الجزء الخالي من الشاشة الرئيسية.

2 في قائمة **وضع التحرير** حدد العناصر التي تريد إضافتها. سوف ترى بعد ذلك العناصر التي تمت إضافتها على الشاشة الرئيسية.

3 اسحبها إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

لحذف رمز من الشاشة الرئيسية:

- **الشاشة الرئيسية** > المس مطولاً الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

تخصيص تصميم التطبيق من خلال الشاشة الرئيسية

ملاحظة:

يتيح لك إنشاء رموز واستخدمها من صور في المعرض.

يمكنك أيضًا تخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية وفقًا لتفضيلاتك.

1 المس التطبيق مطولاً لكي تقوم بتخصيصه. سيظهر رمز التعديل في الجانب الأيمن العلوي من رمز التطبيق.

2 اضغط على رمز التعديل وحدد تصميم الرمز المطلوب.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

1 المس مطولاً مفتاح **الشاشة الرئيسية** .

ستظهر الشاشة إطاراً منبثقاً مع رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخراً.

2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس مفتاح **رجوع** للعودة إلى التطبيق الحالي.

نافذة الإشعار

يتم تشغيل نافذة الإشعار في أعلى الشاشة.

المس نافذة الإشعار ومررها نحو الأسفل بإصبعك.

أو على الشاشة الرئيسية، اضغط على المفتاح **القائمة** وحدد **الإشعارات**. هنا، يمكنك التحقق من حالة الصوت/الاهتزاز/الصامت و Wi-Fi و البلوتوث ومشغّل الموسيقى وغير ذلك.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف، مثل قوة الإرسال والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات Wi-Fi أو البلوتوث والبيانات النشطة.

يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

الرمز	الوصف
	لا يوجد بطاقة SIM
	لا إشارة
	وضع الرحلات الجوية
	متصل بشبكة Wi-Fi
	سماعة رأس سلكية
	مكالمة جارية
	المكالمة قيد الانتظار
	مكبر الصوت
	تم كتم ميكروفون الهاتف
	مكالمات لم يرد عليها
	البلوتوث قيد التشغيل
	متصل بجهاز البلوتوث
	تحذير النظام
	المنبه المعين

الرمز	الوصف
	بريد صوتي جديد
	تم إسكات الرنين
	وضع الاهتزاز
	البطارية مشحونة بشكل كامل
	جارٍ شحن البطارية
	البيانات الواردة والصادرة
	الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كيبل USB
	تنزيل البيانات
	تحميل البيانات
	GPS قيد الكشف
	استلام بيانات الموقع من GPS
	On-Screen Phone متصل
	لم يتم عرض 3 إعلامات إضافية
	البيانات قيد المزامنة
	تم التنزيل
	بريد Gmail جديد
	رسالة Google talk جديدة
	رسالة جديدة
	الأغنية قيد التشغيل

الرمز	الوصف
	حدث قادم
	إن راديو FM مشغل في الخلفية
	اتصال USB نشط
	نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة
	كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك أيضاً إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

ABC 123? اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الاعدادات.

AR اضغط للعرض أو المس مطوّلًا لتغيير لغة الكتابة.

:-) اضغط أو المس مطولاً لإدخال رمز تعبيري عند كتابة رسالة.

اضغط لإدخال مسافة.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

اضغط لحذف الحرف السابق.

اضغط لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة.

ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

إعداد حساب Google

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google ومعرفة كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- سجّل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.

أو

- **التطبيقات** > حدد تطبيق Google الذي تريده، مثل **Gmail** > وحدد **إنشاء** لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم المس **تسجيل الدخول**.

ما إن تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب تلقائيًا.

تتم مزامنة الاسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يتوقف ذلك على اعدادت المزامنة)

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

عالم 3D

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل الثلاثي الأبعاد الموجود على الجهة اليمنى من الهاتف للوصول إلى مساحة ثلاثية الأبعاد. سوف يُعرض لك محتوى ثلاثي الأبعاد مثل YouTube 3D، ومعرض 3D، وكاميرا ثلاثية الأبعاد ودليل 3D.

دليل 3D

يحتوي دليل 3D على تعليمات تضفي السهولة على استخدام المحتوى ثلاثي الأبعاد مع الهاتف. سوف يرشدك لإنشاء الصور ثلاثية الأبعاد، والاتصال بالتلفزيون ثلاثي الأبعاد عبر MHL، وعرض المحتوى ثلاثي الأبعاد ومشاركته.

معرض 3D

1 المس معرض 3D. وسيتم حينئذٍ إدراج جميع الصور ثلاثية الأبعاد.

2 اختر الصورة التي تريد عرضها.

ملاحظة

- يتم عرض المحتوى ثلاثي الأبعاد بشكل أفضل عندما تكون الشاشة على بعد 30~40 سم أمامك.
- للاستمتاع بالتأثير ثلاثي الأبعاد، يجب تعيين المحتوى على التنسيق ثلاثي الأبعاد الصحيح. في حالة عدم عرض المحتوى في الوضع ثلاثي الأبعاد، قم بتغيير التنسيق باستخدام منسق ثلاثي الأبعاد.

ألعاب وتطبيقات 3D

1 المس ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد

وسيتم حينها إدراج أية ألعاب وتطبيقات ثلاثية الأبعاد قد قمت بتنزيلها من تطبيق Market.

تتوفر أربعة تطبيقات، على سبيل المثال، Asphalt6 و Let's Golf2 و Nova و Gulliver's Travels كتطبيقات افتراضية.

محول 3D

يمكنك الاستمتاع بالألعاب الثنائية الأبعاد الشهيرة في العرض الثلاثي الأبعاد باستخدام محوّل الألعاب الثلاثية الأبعاد الذي يعمل بتقنية HRZ engine.

سيتم تحويل الألعاب التي قمت بإضافتها إلى لائحة محوّل الألعاب الثلاثية الأبعاد إلى ألعاب ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي بمجرد الضغط على مفتاح التشغيل الثلاثي الأبعاد السريع في الجانب الأيمن من الهاتف.

1 المس علامة التبويب **التطبيقات**، ثم حدد **محول 3D**.

2 المس وحدد الألعاب التي تريد اختيارها.

3 يمكنك تشغيل الألعاب المتوفرة في لائحة محوّل الألعاب الثلاثية الأبعاد في الوضع الثلاثي الأبعاد.

في حال قمت بتسجيل لعبة قابلة للتخصيص، يمكنك ضبط **الجودة عمق ثلاثي الأبعاد مقياس العمق** في الاعدادات الثلاثية الأبعاد.

1 المس على قائمة الألعاب.

2 قم بحفظ الاعدادات بعد التعيين.

إشعار

يعمل محول الألعاب الثلاثية الأبعاد مع الألعاب الثنائية الأبعاد التي تستند إلى OpenGL فقط.

كاميرا 3D

1 المس الكاميرا ثلاثية الأبعاد وحينها ستتحول الشاشة إلى وضع الكاميرا ثلاثية الأبعاد. لإنشاء صور ثلاثية الأبعاد وتسجيلات ثلاثية الأبعاد، راجع الصور ومقاطع الفيديو ثلاثية الأبعاد في الصفحات السابقة.

YouTube 3D

1 المس YouTube 3D للبدء. عند تحول الشاشة إلى YouTube 3D على الويب، يظهر العديد من ملفات الفيديو ثلاثي الأبعاد.

2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته. سيتم عرض الفيديو بتنسيق جنبًا إلى جنب في الوضع الرأسي.

3 قم بالتبديل إلى الوضع الأفقي وحينها سيتم تشغيل الوضع ثلاثي الأبعاد تلقائيًا.

Backup

حول النسخ الاحتياطي لبيانات الهاتف الذكي واستعادتها

يُوصى بإنشاء ملف نسخ احتياطي للبيانات بشكل دوري وحفظها ببطاقة التخزين، وخاصة قبل القيام بتحديث أي برنامج. حيث قد يتيح لك الاحتفاظ بملف نسخ احتياطي حالي على بطاقة التخزين استعادة بيانات الهاتف الذكي في حالة فقدان هاتفك الذكي أو سرقته أو تلفه بسبب غير متوقع.

إن تطبيق النسخ الاحتياطي هذا معتمد في ما بين هواتف LG الذكية وجميع إصدارات البرامج أو أنظمة التشغيل الأخرى. ولذا، عند شراء هاتف LG الذكي الجديد، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات الهاتف الذكي LG-P725 الحالي على هاتفك الجديد.

إذا كنت قد قمت بتحميل تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة على الهاتف الذكي مسبقًا، فيمكنك إجراء نسخ احتياطي واستعادة بيانات الهاتف الذكي **والتطبيقات** بما في ذلك التطبيقات غير المحمية اعداداتها **والإشارات المرجعية والتقويم وسجل المكالمات والاسماء والتطبيقات التي تم تنزيلها والشاشة الرئيسية والرسائل والتطبيقات المثبتة مسبقًا واعدادات النظام** باستخدام هذا التطبيق.

- لإجراء النسخ الاحتياطي يدويًا لبيانات هاتفك الذكي.
- للجدولة التلقائية لإجراء النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي.
- لاستعادة بيانات هاتفك الذكي.

النسخ الاحتياطي لبيانات هاتفك الذكي

1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.

2 المس علامة التبويب **التطبيقات** ، ثم حدد **Backup** > **النسخ الاحتياطي** > **ب بطاقة الذاكرة** أو **الذاكرة الداخلية**.

3 المس **إضافة ملف جديد** لإدخال اسم لملف النسخ الاحتياطي، ثم حدد **استمرار**.

4 حدد مربع الاختيار الموجود إلى جانب العنصر الذي ترغب في إجراء نسخة احتياطية منه، ثم حدد **استمرار** لإجراء النسخ الاحتياطي.

5 عند إتمام النسخ الاحتياطي لكل الملفات المحددة، تظهر الرسالة "**تم**"، وعليك حينها تحديد **استمرار** لإنهاء النسخ الاحتياطي للبيانات.

الجدولة التلقائية لعمليات النسخ الاحتياطي

يمكنك أيضًا تمكين عمليات النسخ الاحتياطي التلقائي للبيانات الموجودة على هاتفك الذكي تبعًا لضبط الجدولة لديك. للقيام بذلك، أكمل الخطوات التالية:

1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.

2 المس علامة التبويب **التطبيقات** ، ثم حدد **Backup** > **الجدول**.

3 على شاشة **موقع النسخ الاحتياطي المجدول**، المس **بطاقة الذاكرة** أو **الذاكرة الداخلية**.

4 من القائمة المنسدلة، حدد عدد المرات التي ترغب في إجراء النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز والاعدادات ذات الصلة، ثم حدد **استمرار**.

5 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار البيانات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها، ثم حدد **استمرار** لإنهاء ضبط الجدولة.

استعادة بيانات الهاتف الذكي

لاستعادة البيانات الموجودة بذاكرة الجهاز المدمجة، يجب إيقاف تشغيل وضع التخزين كبير السعة.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات المخزنة على الهاتف الذكي قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي.

1 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة ثم تحقق من حالة التخزين.

2 المس علامة التبويب **التطبيقات** ، ثم حدد **Backup** > **الاستعادة** > **بطاقة التخزين** أو **بطاقة الذاكرة**.

3 على شاشة **الاستعادة**، حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استعادتها.

4 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار العنصر الذي ترغب في استعادته، ثم حدد **استمرار** لاستعادته إلى الهاتف.

ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات الهاتف.

5 إذا كان ملف النسخ الاحتياطي مُشفرًا، فاكتب كلمة المرور التي قمت بتعيينها للتشفير.

6 عندما تتم استعادة كل الملفات المحددة، سوف تظهر الرسالة "**تم**"، وعليك حينها تحديد **نعم** لإعادة تشغيل الهاتف.

ملاحظة:

- عند التواجد في وضع التخزين كبير السعة، لن يعمل تطبيق النسخ الاحتياطي والاستعادة هذا. حدد خيار الشحن فقط عندما يكون كيبل USB متصلاً.
- يمكنك ضبط تمكين التشفير لتشفير ملفات النسخ الاحتياطي تحقيقًا لمزيد من الحماية.

اضغط على **القائمة** من شاشة **Backup**، وحدد **الإعدادات** > **الحماية** وحدد مربع الاختيار المناسب. وبعد تمكين التشفير، يجب أن يكون لديك كلمة مرور التنشيط لاستعادة بيانات المنظم التي تمت مزامنتها.

Backup

ملاحظة:

كما يمكنك أيضًا تمكين الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة والاحتفاظ فقط بأحدثها. اضغط على **القائمة** من شاشة **Backup** وحدد **الإعدادات** > **النسخ الاحتياطي المجدول** > الحذف التلقائي لملفات النسخ الاحتياطي القديمة لتحديد عدد ملفات النسخ الاحتياطي المجدول المطلوب الاحتفاظ بها.

المكالمات

إجراء مكالمة

1 المس لفتح لوحة المفاتيح.
2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح.
لحذف رقم، المس .
3 المس لإجراء مكالمة.
4 لإنهاء مكالمة، المس رمز **إنهاء** .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار 0+ .

إجراء مكالمة فيديو

1 المس لفتح لوحة المفاتيح.
2 قم بإدخال الرقم كما في السابق.
3 المس **رمز** مكالمة الفيديو لإجراء مكالمة فيديو.
4 إذا لم ترغب في استخدام مكبر الصوت، فالمس **مكبر الصوت** وتأكد من توصيل سماعة الرأس.
5 أثناء إجراء الاتصال لإجراء مكالمة الفيديو، سترى صورتك: وبعد أن يجيب الطرف الآخر، ستظهر صورته على الشاشة. اضبط موضع الكاميرا الداخلية إذا دعت الحاجة.
6 لإنهاء مكالمة الفيديو، المس **إنهاء**.

خاص: يمكنك تغيير الصورة بدلاً من عرض الصورة الحالية .

لوحة طلب: لكتابة رقم.

تعليق: كتم صوت الميكروفون وإيقاف الفيديو مؤقتاً.

كتم الصوت: كتم صوت الميكروفون.

مكبر الصوت: لتشغيل مكبر الصوت أو إيقاف تشغيله.

في قائمة مكالمة الفيديو

التقاط - يمكنك التقاط صورة لشخص آخر أو لنفسك.

استخدم الكاميرا الخلفية/الأمامية - تبديل الكاميرات.

الاتصال بالاسماء

1 المس لفتح الاسماء.
2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم التي تريد الاتصال به بلمس **بحث**.
3 في القائمة، المس الاسماء التي تود الاتصال بها.

الرد على مكالمة ورفضها

عند تلقي مكالمة في وضع القفل، اسحب إلى اليمين للرد على المكالمة الواردة.

اسحب إلى اليسار لرفض مكالمة واردة.

اسحب شريط **رسالة اعتذار** من الأسفل إذا أردت إرسال رسالة.

تلميح! رسائل اعتذار

يمكنك إرسال رسالة سريعًا باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في إرسال الرسالة خلال اجتماع.

ضبط مستوى صوت المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

1 خلال المكالمة الأولى، المس **لوحة طلب** وحدد الرقم الذي تود الاتصال به. إضافة إلى ذلك، يمكنك البحث عن الاسماء عبر لمس الاسماء وتحديد الرقم الذي تريد الاتصال به.

2 المس مفتاح لإجراء المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.

4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس **دمج المكالمات** لإجراء مكالمة جماعية.

5 لإنهاء المكالمات النشطة، المس **إنهاء** أو اضغط على مفتاح الشاشة **الرئيسية** وقم بتمرير شريط الإشعار نحو الأسفل وحدد **إنهاء المكالمة**.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس واختر علامة التبويب **سجل المكالمات**.

عرض قائمة كاملة بكل مكالماتك الصوتية الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.
- اضغط على مفتاح **القائمة**، ثم المس **حذف الكل** لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب **التطبيقات** لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير والمس **الإعدادات**.

3 اضغط على **إعدادات المكالمات** واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

الاسماء

يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن الاسماء

في الشاشة الرئيسية

1 المس لفتح الاسماء.
2 المس **بحث** وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

1 المس ، وأدخل رقم الاسم الجديد. ثم اضغط على مفتاح **القائمة**. المس **إضافة إلى الاسماء** ثم **إنشاء اسم جديد**.
2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسماء الجديدة، فالمس منطقة الصورة.
اختر من بين **التقاط صور** أو **اختيار من المعرض**.
3 حدد نوع الاسماء عبر لمس .
4 المس فئة معلومات الاسماء وأدخل تفاصيل الاسماء.
5 المس **حفظ**.

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلات

1 المس لفتح الاسماء.
2 المس إحدى الاسماء لعرض تفاصيلها.
3 المس النجمة إلى يسار الاسم يتحول إطار رمز النجمة إلى اللون الأبيض.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

1 المس لفتح الاسماء.
2 المس علامة التبويب **المجموعات**، وحدد **المفضلة** في أعلى القائمة واختر الاسماء لعرض تفاصيلها.
3 المس النجمة ذات الإطار الأبيض إلى يسار الاسم يصبح لون النجمة رمادياً وتتم إزالة الاسماء من المفضلة.

استيراد الاسماء أو تصديرها

لاستيراد/تصدير ملفات الاسماء (بتنسيق vcf) من ذاكرة تخزين (تخزين داخلي/بطاقة ذاكرة) أو بطاقة SIM أو بطاقة USIM إلى الجهاز أو العكس.

1 المس لفتح الاسماء.
2 اضغط على **القائمة** > **المزيد** > **استيراد/تصدير**.
3 حدد الخيار المطلوب للاستيراد/التصدير. إذا كان لديك أكثر من حساب واحد، فحدد الحساب الذي تريد إضافة الاسماء إليه.
4 حدد ملفات الاسماء التي تريد استيرادها/تصديرها وحدد **موافق** للتأكيد.

الاسـماء

نقل الاسماء من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد

قم بتصدير الاسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر.

1 قم بتثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" على الكمبيوتر. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

2 من أعلى الشاشة، حدد **الجهاز** > **استيراد معلومات شخصية** > **استيراد الاسماء**.

3 سيظهر إطار منبثق لفتح ملف الاسماء.

4 حدد ملف الاسماء وانقر فوق **فتح**.

5 سيظهر إطار منبثق لاستيراد الاسماء الجديدة من الكمبيوتر إلى الاسماء في الجهاز.

6 إذا كانت الاسماء في الجهاز مختلفة عن الاسماء الجديدة في الكمبيوتر، فحدد الاسماء التي تريد استيرادها من الكمبيوتر.

7 انقر فوق زر [موافق] لاستيراد الاسماء الجديدة من الكمبيوتر إلى الجهاز.

الرسائل

يجمع الهاتف LG-P725 ميزات إرسال الرسائل القصيرة SMS ورسائل الوسائط المتعددة MMS في قائمة واحدة سهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

1 المس رمز على الشاشة الرئيسية والمس **رسالة جديدة** لفتح رسالة فارغة.

2 أدخل اسم أو رقم الاسم في حقل **إلى**. بمجرد إدخال الاسم ، تظهر الاسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة اسماء عديدة.

ملاحظة: سيتم فرض رسوم الرسالة النصية لكل شخص ترسل رسالة إليه.

3 المس حقل **اكتب رسالةً**. وابدأ بإنشاء رسالتك.

4 اضغط على مفتاح **القائمة** لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين **إضافة موضوع تجاهل، إرفاق، إدخال رمز تعبيري، جميع الرسائل** وغير ذلك.

5 المس **إرسال** لإرسال الرسالة.

6 تُفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد اسم/رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

تحذير:
قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقًا للغة ولكيفية ترميز رسائل SMS.

تحذير:
إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويله تلقائيًا إلى رسالة MMS، وتفرض عليك الرسوم وفقًا لذلك.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS وMMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

استخدام الوجوه الضاحكة

أضف الحيوية إلى رسائلك من خلال استخدام الوجوه الضاحكة.

عند كتابة رسالة جديدة، اضغط على مفتاح **القائمة**، ثم اختر **إدخال رمز تعبيري** في **المزيد**.

تغيير إعدادات الرسائل

يتم تحديد إعدادات الرسائل في هاتف LG-P725 مسبقًا بحيث تتمكن من إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الاعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

المس رمز **الرسائل** على الشاشة الرئيسية والمس مفتاح **القائمة**، ثم اضغط على **الإعدادات**.

بريد إلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات أخرى غير خدمة Gmail.
يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير اعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق **بريد إلكتروني** يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

1 **التطبيقات** > **بريد إلكتروني** > في شاشة الحساب، المس **القائمة** > **إضافة حساب.**
بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.

لتغيير اعدادات حساب بريد إلكتروني:

1 **التطبيقات** > **بريد إلكتروني** > في شاشة الحساب، المس **القائمة** > **الإعدادات.**

لحذف حساب بريد إلكتروني:

1 **التطبيقات** > **بريد إلكتروني** > في شاشة الحساب، المس **القائمة** > **الإعدادات** > والمس الحساب الذي تريد حذفه > **إزالة الحساب.**

2 المس الزر **موافق** في مربع الحوار لتأكيد رغبتك في حذف الحساب.

شاشة حساب البريد الإلكتروني

كما يمكنك لمس حساب لعرض صندوق الوارد الخاص به. تتم الإشارة إلى الحساب الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بشكل افتراضي بعلامة اختيار.

- المس لفتح صندوق الوارد المدمج الخاص بك، والمحتوي على الرسائل المرسلة إلى جميع حساباتك. إن الرسائل في صندوق الوارد المدمج مرمّزة بألوان من الجانب الأيسر، بحسب الحساب، باستخدام الألوان نفسها المعتمدة لحساباتك في شاشة الحسابات.

- المس رمز الحافظة لفتح حافظات الحساب.

سيتم تنزيل الرسائل الأحدث فقط في حسابك إلى الهاتف. لتنزيل المزيد من رسائل البريد الإلكتروني (الأقدم)، المس **تحميل المزيد من رسائل البريد الإلكتروني** (إن حساب Exchange غير معتمد) في أسفل قائمة رسائل البريد الإلكتروني.

العمل مع حافظات الحسابات

لكل حساب حافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك حافظات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

1 عندما تعمل في تطبيق **بريد إلكتروني** المس **بريد جديد.**

2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الاسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.

3 أضف نسخة/نسخة مخفية وأضف ملفات المرفقات إذا لزم الأمر.

4 أدخل نص الرسالة.

5 المس زر **إرسال.**

إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، وكنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في حافظة صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً.

إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، فسيتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بها بإصدار صوت أو بالاهتزاز.

الكاميرا

التعرّف على محدّد المنظر

ملاحظة: يمكن لسعة الذاكرة أن تختلف وفقًا للمشهد الذي يتم تصويره أو شروط التصوير.

1. **تحويل الكاميرا** - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.
2. **التكبير/التصغير** - تكبير أو تصغير. كطريقة بديلة، يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
3. **السطوع** - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط، باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.
4. **فلاش** - يسمح لك بتشغيل الفلاش عند التقاط صورة في مكان مظلم.
5. **الإعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات. انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.
6. **التبديل بين وضعي 3D - 2D** - المس للتبديل وضع التصوير بين 2D و3D.
7. **التقاط صورة**
8. **وضع الفيديو** - المس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.
9. **المعرض** - المس الصورة الأخيرة التي التقطتها لعرضها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة في وضع الكاميرا.

التقاط صورة سريعة

1 افتح تطبيق **الكاميرا**.

2 مع الإمساك بالهاتف، وجّه العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.

3 المس رمز **التقاط** لالتقاط صورة.

بمجرد التقاط الصورة

المس لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.

المس **القائمة** > **مشاركة** لمشاركة الصورة باستخدام **الرسائل** أو **+إجتماعي** أو **البلوتوث** أو **Picasa** أو **Google+** أو **بريد إلكتروني** أو **Gmail ,SmartShare**.

تلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعداده على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

المس **القائمة** > **المزيد** > **ضبط كـ** لاستخدام الصورة كـ **رمز الاسم** أو **خلفية للشاشة**.

المس **القائمة** > **المزيد** > **تحرير** لتحرير الصورة.

المس **القائمة** > **حذف** > **تأكيد الحذف** لحذف الصورة.

المس للانتقال إلى شاشة محدد المنظر.

استخدام الاعدادات المتقدمة

من محدد المنظر، المس لفتح كافة الخيارات المتقدمة.

– استعادة كل الاعدادات الافتراضية للكاميرا.

- المس حينما تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعًا.

قم بتغيير اعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، المس مفتاح **رجوع**.

– للتركيز على نقطة معينة.

– تحديد درجة استبانة الصورة. إذا اخترت درجة الاستبانة العالية، سيزيد حجم الملف، وهو ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.

– يتيح العثور على اعدادات اللون والضوء الملائمة للبيئة الحالية. اختر من بين **لوحة فنية**، **منظر طبيعي**، **الغروب**، **ليلاً**.

– لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

- اختر درجة لون لصورتك الجديدة. اختر من بين **بلا**، **أسود وأبيض**، **بني داكن**، **صورة سلبية**.

– لالتقاط الصور بعد بضع ثوانٍ من النقر فوق الالتقاط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.

– حدد وضع التصوير المطلوب.

– يتيح لك مراجعة الصور بعد التقاطها.

– حدد أحد أصوات الالتقاط الأربعة.

الكاميرا

– قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صورًا حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حالة تحميل صورٍ تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون ميزة GPS نشطة.

- حدد تخزين لحفظ الصور.

تلميح! عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الاعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل توازن اللون الأبيض، والموقت ووضع المشهد. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.

تلميح! تقع قائمة الاعدادات فوق محدد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستتمكّن من مشاهدة تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة الاعدادات.

كاميرا الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر

ملاحظة: لا يمكن أن تتوفر وظيفة التكبير/التصغير أثناء تسجيل فيديو.

1. **تحويل الكاميرا** - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.
2. **التكبير/التصغير** - تكبير أو تصغير. كطريقة بديلة، يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت الجانبية.
3. **السطوع** - يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الصورة والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط، باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الصورة أو باتجاه "+" لزيادته.
4. **فلاش** - يسمح لك بتشغيل الفلاش عند التقاط صورة في مكان مظلم.
5. الإعدادات - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات. انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.
6. **الانتقال بين الوضعين ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد** - المس لتبديل وضع التقاط الصورة بين ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد.
7. **بدء التسجيل**
8. **وضع الكاميرا** - المس هذا الرمز للانتقال إلى وضع الكاميرا.
9. **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض آخر فيديو قمت بتسجيله. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة في وضع الفيديو.

كاميرا الفيديو

التقاط فيديو سريع

1 المس زر وضع **الكاميرا** وحرّكه إلى الأسفل ليتغير الرمز إلى .

2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.

3 مع حمل الهاتف، صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.

4 اضغط على زر تسجيل مرةً واحدةً لبدء التسجيل.

5 يومض ضوء أحمر في أسفل محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.

6 المس على الشاشة لإيقاف التسجيل.

بعد التقاط فيديو

سيظهر الفيديو الذي قمت بالتقاطه في المعرض. المس لعرض آخر فيديو قمت بالتقاطه.

المس لتشغيل الفيديو.

المس **القائمة** > **مشاركة** لمشاركة الفيديو باستخدام **الرسائل** أو **البلوتوث** أو **YouTube** أو **Gmail** أو **بريد إلكتروني** أو **SmartShare**.

المس **القائمة** > **حذف** > **تأكيد الحذف** لحذف الفيديو.

المس للانتقال إلى عرض شاشة الباحث.

استخدام الاعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، المس لفتح كل الخيارات المتقدمة.

– استعادة كل الاعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.

- المس إذا كنت تريد معرفة كيفية عمل هذه الوظيفة. يقدم لك هذا دليلاً سريعًا.

اضبط إعداد كاميرا الفيديو بالتمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، المس مفتاح **رجوع**.

- المس لضبط حجم الفيديو (بالبكسل) الذي تقوم بتسجيله.

– لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

- اختر درجة لون لصورتك الجديدة. اختر من بين **لا بلا، أسود وأبيض، بني داكن، صورة سلبية**.

- قم بضبط مدة زمنية للفيديو. اختر بين **عادي** **رسالة وسائط** لتحديد الحد الأقصى لحجم الإرسال كرسالة MMS.

- اختر **كتم الصوت** لتسجيل فيديو دون الصوت.

– حدد لالتقاط فيديو من دون اهتزاز الكاميرا أو عدم ثباتها.

– تعرض المعاينة التلقائية الفيديو الذي تم تسجيله للتو تلقائيًا.

- حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

الصور وملفات الفيديو ثلاثية الأبعاد

التقاط صورة ثلاثية الأبعاد

1. **تحويل الكاميرا** - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.
2. **تركيز 3D** - يمكنك تحسين التركيز ثلاثي الأبعاد يدويًا من خلال ضبط كمية التراكب باستخدام شريط ضبط يظهر في الأسفل. قبل البدء في التقاط صورة ثلاثية الأبعاد، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.
3. **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط، باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الفيديو أو باتجاه "+" لزيادته.
4. **الفلاش** - يسمح لك بتشغيل الفلاش عند التقاط فيديو في مكان مظلم.
5. **الاعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات. انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.

وضع تركيز 3D - حدد خيار التركيز ثلاثي الأبعاد التلقائي من بين حافة، أو مركز. يستخدم الخيار "حافة" منطقة الحافة لتحسين مقدار التراكب. يستخدم الخيار "مركز" منطقة المركز لضبط التراكب. يمكنك أيضًا تحسين وظيفة التركيز ثلاثي الأبعاد لمحدد المنظر يدويًا.

1. افتح تطبيق الكاميرا.
2. المس الزر ثلاثي الأبعاد 3D على محدد المنظر.
3. مع الإمساك بالهاتف، وجّه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
4. المس رمز الالتقاط .
5. تعرض الكاميرا صورة العناصر المركز عليها. عندما تكون الصورة في وضع التركيز، يصبح لون المؤشرات من كل زاوية أخضر وتقوم الكاميرا بالتقاط الصورة.

تسجيل الفيديو ثلاثي الأبعاد

1. **تحويل الكاميرا** - للتحويل من الكاميرا الخارجية إلى الكاميرا الداخلية.

كاميرا الفيديو

❷ **تركيز 3D** - يمكنك تحسين التركيز ثلاثي الأبعاد يدويًا من خلال ضبط مقدار التراكب باستخدام شريط ضبط يظهر في الأسفل. قبل البدء في التقاط فيديو ثلاثي الأبعاد، يمكنك استخدام هذه الوظيفة. لا يمكنك ضبط هذه الوظيفة أثناء التسجيل.

❸ **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس في الفيديو والتحكم فيه. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط، باتجاه "-" لتخفيض السطوع في الفيديو أو باتجاه "+" لزيادته.

❹ **الفلاش** - يسمح لك بتشغيل الفلاش عند التقاط فيديو في مكان مظلم.

❺ **الاعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الاعدادات. انظر استخدام الاعدادات المتقدمة.

وضع تركيز 3D - حدد خيار التركيز ثلاثي الأبعاد التلقائي من بين حافة، أو مركز. يستخدم الخيار "حافة" منطقة الحافة لتحسين مقدار التراكب. يستخدم الخيار "مركز" منطقة المركز لضبط التراكب. يمكنك أيضًا تحسين وظيفة التركيز ثلاثي الأبعاد لمحدد المنظر يدويًا.

تثبيت - قم بتعيينها إلى "تشغيل" لتعويض اهتزاز اليد.

1 افتح تطبيق الكاميرا والمس زر وضع الكاميرا. سيتغيّر رمز الالتقاط إلى .

2 سيظهر محدد منظر كاميرا الفيديو على الشاشة: المس زر ثلاثي الأبعاد 3D.

3 مع الإمساك بالهاتف في وضع العرض الأفقي، صوّب العدسة تجاه الهدف المطلوب تصوير فيديو له.

4 المس رمز بدء الفيديو . يومض ضوء أحمر في أسفل محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.

5 المس رمز إيقاف الفيديو لإيقاف التسجيل.

ملاحظة

- يكون وضع الكاميرا ثلاثي الأبعاد متاحًا في الوضع الأفقي فقط.
- حافظ على مسافة بين الكاميرا والهدف تتجاوز 0.5 متر.
- للوصول إلى تجربة التصوير ثلاثي الأبعاد المثالية، أمسك بالجهاز على بعد 30~40 سم من عينيك.

الوسائط المتعددة

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في بطاقة ذاكرة بحيث يتوفر لديك الوصول السهل إلى كل ملفات الصور والفيديو.

المعرض

المس علامة التبويب **التطبيقات** ثم حدد **المعرض**. يمكنك فتح قائمة من أشرطة الكتالوج التي تحفظ كل ملفات الوسائط المتعددة.

عرض بحسب التسلسل الزمني

يوفر **المعرض** الهاتف LG-P725 عرض مخطط زمني للصور وملفات الفيديو. في وضع عرض الشبكة، اسحب إلى اليمين حيث يتم عرض تاريخ التقاط الصور بداية من الصورة الأحدث التقاطًا. في حالة تحديد تاريخ بعينه، فإنه يتم تجميع جميع الصور التي التقطتها في ذلك اليوم.

الموسيقى

يملك الهاتف LG-P725 مشغّل موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل مسارات الموسيقى المفضلة لديك. للوصول إلى مشغّل الموسيقى، المس علامة التبويب **التطبيقات**، ثم حدد **موسيقى**.

تشغيل أغنية

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب **التطبيقات** وحدد **موسيقى**.
2 المس **الأغاني**.
3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

	المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
	المس لاستئناف التشغيل.
	المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو لمزج المسارات.
	المس مرة واحدة للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.
	المس لضبط وضع التكرار.
	المس لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات.
	المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.
	المس لعرض كلمات الأغاني. يتوفر هذا الخيار إذا كانت الأغنية تتضمن الكلمات.
	المس لتغيير مستوى الصوت.
	المس لضبط تأثير الصوت Dolby عند الاتصال بواسطة مقبس سماعة رأس.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة. يتم عرض **تشغيل**، **وإضافة إلى قائمة التشغيل**، **واستخدام كنغمة رنين**، **وحذف**، **ومشاركة**، **وبحث**، **تفاصيل** كخيارات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.

ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها.
تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

راديو FM

تتوفر ميزة راديو FM مدمج في الهاتف LG-P725 بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس لكي تتمكّن من الاستماع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معيّنة بحيث لن تعود بحاجة إلى البحث عنها مرة أخرى.
ويمكنك حفظ ما يصل إلى 48 قناة في هاتفك.

الموالفة تلقائيًا

1 على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب **التطبيقات** وحدد **راديو FM**.
2 اضغط على مفتاح **القائمة**، ثم المس **بحث تلقائي**.
3 في حالة وجود قنوات مضبوطة مسبقًا، فسترى إطارًا منبثقًا يسألك "هل تريد إعادة ضبط جميع القنوات وبدء تشغيل التفحص التلقائي؟". في حالة اختيار "موافق"، فإنه يتم حذف جميع القنوات المضبوطة مسبقًا وبدء تشغيل **بحث تلقائي**.
4 أثناء البحث التلقائي، المس **إيقاف** البحث إذا أردت إيقافه. يتم فقط حفظ القنوات التي تم البحث عنها قبل إيقاف المسح.

ملاحظة: يمكنك أيضًا ضبط محطة يدويًا باستخدام العجلة المعروضة على الشاشة.

تلميح! لتحسين استقبال الراديو، قم بتمديد سلك سماعة الرأس الذي يعمل كهوائي الراديو.

إذا قمت بتوصيل مجموعة رأس لم تصنع خصيصًا من أجل استقبال الراديو، فقد يكون استقبال الراديو ضعيفًا.

الويب

المتصفح

يوفر لك المستعرض عالماً سريعاً ومتنوعاً من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضات والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا على هاتفك المحمول. أينما كنت وأياً كان ما يمتعك.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

استخدام الخيارات

اضغط على مفتاح **القائمة** لعرض الخيارات.

المس للرجوع صفحة للخلف.

المس لإظهار كل الإطارات المفتوحة.

المس لإضافة نافذة جديدة.

القراءة لاحقًا - إضافة صفحة ويب الحالية ضمن قسم القراءة لاحقًا.

إضافة موجزات ويب لـ RSS – إضافة صفحة ويب الحالية إلى موجزات RSS.

المزيد

- **مشاركة صفحة:** تتيح لك مشاركة صفحة ويب مع الآخرين.
- **بحث في الصفحة:** يتيح لك البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة الويب الحالية.
- **تحديد نص:** يتيح لك نسخ أي نص من صفحة الويب.
- **الصفحة الرئيسية:** للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
- **ضبط كصفحة رئيسية:** قم بضبط صفحة ويب الحالية كالصفحة الرئيسية.
- **إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية:** إضافة اختصار صفحة ويب الحالية إلى الشاشة الرئيسية.
- **معلومات الصفحة:** عرض معلومات حول صفحة الويب.
- **تنزيلات:** عرض محفوظات التنزيلات.
- **الإعدادات:** عرض إعدادات المتصفح.

الأدوات المساعدة

ضبط المنبّه

1 **التطبيقات** > **المنبّه/الساعة** > **منبه جديد.**

2 قم بضبط **الوقت** **مدة الغفوة**، **تكرار** **واهتزاز** **ونغمة المنبّه** **والقفل الذكي** ثم أضف تسمية لاسم المنبّه. المس **حفظ.**

3 بعد حفظ المنبه، سيعلمك هاتف LG-P725 بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.

استخدام الحاسبة

1 **التطبيقات** > **الحاسبة.**

2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.

3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها (+، أو –، أو ×، أو ÷)، متبوعة بـ =.

4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيداً، اضغط على مفتاح **القائمة**، والمس **لوحة متقدمة** ثم اختر sin، cos، tan، log، وغيرها.

إضافة حدث إلى التقويم

1 **التطبيقات** > **التقويم.**

2 للتحقق من الحدث، المس البيانات. المس مفتاح **القائمة** إذا كنت تريد إضافة حدث جديد. المس **حدث جديد.**

3 المس **ماذا**، ثم أدخل اسم الحدث. تحقق من التاريخ وأدخِل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.

4 المس أيضاً **أين**، ثم أدخل الموقع.

5 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك، المس **الوصف** وأدخل التفاصيل.

6 إذا أردت تكرار المنبه، قم بضبط **تكرار** **والتذكيرات** إذا دعت الحاجة.

7 المس **حفظ** لحفظ الحدث في التقويم.

تغيير عرض التقويم

1 **التطبيقات** > **التقويم.**

2 في أعلى الشاشة، يمكنك العثور على أنواع عرض التقويم المختلفة (اليوم والأسبوع والشهر، وجدول الأعمال).

Polaris Office

يعتبر برنامج Polaris Office أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك مقاطع Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

إدارة المقاطع

يوفر برنامج Polaris Office لمستخدمي الهواتف المحمولة ميزات ملائمة لإدارة المقاطع، من بينها نسخ مقاطع وحافظات ولصقها وإعادة تسميتها وحذفها مباشرة من على الجهاز.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office وAdobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office، تظل الكائنات والتخطيط كما هو في المستندات الأصلية.

محرر الفيديو

استخدم محرر الفيديو لتحرير ملفات الفيديو التي قمت بالتقاطها.

1 **التطبيقات** > **محرر الفيديو**.

2 المس **جديد** وحدد **إضافة** لإضافة مقاطع فيديو أو صور أو مقاطع صوتية ترغب بإدخالها. يمكنك سحب الملفات إلى الأسفل حيث تريد وضعها.

3 المس **قص** لتحرير طول الفيديو من خلال سحب شريط التسوية. يمكنك التحكم بالتفاصيل من خلال استخدام **عرض**.

4 إذا انتهيت من المشروع الخاص بك، المس **تصدير** على الشاشة الرئيسية لإكمال الملف. احرص على حفظ التغييرات التي قمت بها قبل الخروج إلى القائمة الرئيسية.

ملاحظة:

- يمكن ألا تتوفر هذه الميزة في حال لم يكن قد تم إنشاء الفيديو من قبل هذا الجهاز.
- لا تعتمد هذه الميزة فيديو عالي الجودة بالكامل(1920x1080) واستبانة أكبر.
- إذا تمت إضافة فيديو ثلاثي الأبعاد أولاً، فستتوفر ملفات الفيديو الثلاثية الأبعاد التي تتمتع بالاستبانة نفسها والصور الثلاثية الأبعاد فقط.
- إذا تمت إضافة فيديو ثنائي الأبعاد أولاً، فستتوفر ملفات الفيديو الثنائية الأبعاد التي تتمتع بالاستبانة نفسها والصور الثنائية الأبعاد فقط.

LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld محتوى مشوّق - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوّعًا.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

1 اضغط على رمز للوصول إلى LG SmartWorld .

2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/ كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld.
إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضوية LG SmartWorld.

3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم يوجد الرمز ؟

1 باستخدام مستعرض ويب على الهاتف المحمول، قم بالوصول إلى LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) وحدد بلدك.

2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.

3 قم بتنفيذ الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.

4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .

كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.
- تمتع بالمحتوى ثلاثي الأبعاد الشيق من خلال تنزيله من "منطقة الوسائط ثلاثية الأبعاد".
- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.
- **فئات:** العثور على المحتويات حسب الفئة (على سبيل المثال، التعليم، الترفيه، الألعاب، وغيرها).
- **تطبيقاتي:** قائمة من المحتويات المنزّلة/الجاهزة للتحديث.
- **تطبيقات لك:** المحتوى الموصى به بناء على الاختيارات السابقة.
- **بحث:** البحث في المحتوى.
- **الإعدادات :** ضبط النمط وشاشة العرض.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)
- **قائمة الأمنيات:** لحفظ المحتوى الذي يهمّك.

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld في جميع النواقل أو البلدان.

التوصيل

البلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة البلوتوث بخلاف معظم الهواتف المحمولة العادية.

تلميح! بفضل الهاتف LG-P725، يمكنك الاستمتاع بتقنية البلوتوث العالي السرعة. إذا كان الجهاز الذي تريد مشاركة الملفات معه يعتمد البلوتوث عالي السرعة، فسيتم نقل الملفات عبر الشبكة عالية السرعة تلقائيًا. لاستخدام البلوتوث عالي السرعة في نقل البيانات، يرجى التأكد من إيقاف تشغيل Wi-Fi على الأجهزة لديك قبل استخدامه. قد تكون اعدادات البلوتوث عالي السرعة مختلفة استنادًا إلى الجهاز. يرجى التأكد من اعدادات الجهاز مع موفر الخدمة.

ملاحظة:

- لا تعد شركة LG مسؤولة عن فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة البلوتوث اللاسلكية أو تداخلها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها البلوتوث SIG أو لم تعتمدها.

تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

1 **التطبيقات** > **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > المس **البلوتوث** لتشغيله.

2 انتقل إلى **إعدادات البلوتوث** > **بحث عن الأجهزة**

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة.

بعد نجاح عملية الاقتران، يتصل جهازك بالجهاز الهدف. إذا لم يكن الجهاز الذي تريد الاقتران به مدرجًا بالقائمة، فتأكد من ضبط الجهاز الهدف على وضع الجهاز **القابل إكتشاف**، ثم أعد البحث من جديد.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من **ملفاتي**.

2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية البلوتوث والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1 في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات البلوتوث** > **إكتشاف**. جهازك قابل للكشف من أجهزة البلوتوث أخرى لمدة 120 ثانية.

2 وعند مطالبتك، أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد **موافق** (إذا لزم الأمر).

3 حدد **قبول** لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز. يتم حفظ البيانات المستلمة في حافظة البلوتوث.

ملاحظة: إذا تلقيت اسم، فيمكنك حفظ الاسماء في دليل الهاتف كالتالي: المس **الاسماء** > **اضغط على** > **المزيد** > **استيراد/تصدير**.

Wi-Fi

تعلم كيفية استخدام إمكانيات الشبكة اللاسلكية في الجهاز للتنشيط والاتصال بأي شبكة محلية لاسلكية (WLAN) متوافقة مع معايير IEEE 802.11 b/g/n. يمكنك الاتصال بإنترنت أو بأي شبكة أجهزة أخرى في أي مكان تكون فيه نقطة الوصول أو النقطة الفعالة اللاسلكية متوفرة.

تنشيط ميزة WLAN

في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات Wi-Fi** > **Wi-Fi**.

ملاحظة: ستستهلك شبكة WLAN النشطة العاملة في الخلفية طاقة البطارية. للمحافظة على طاقة البطارية، قم بتنشيط WLAN عند الحاجة فقط.

ابحث عن شبكة WLAN واتصل بها

في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات Wi-Fi**. سيقوم الجهاز بالبحث عن شبكات WLAN المتوفرة تلقائيًا.

1 حدد شبكة ضمن **شبكات Wi-Fi**.

2 أدخل كلمة مرور الشبكة (إذا لزم الأمر).

3 حدد **اتصال**.

إضافة شبكة WLAN يدويًا

1 في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيق وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات Wi-Fi** > **إضافة شبكة Wi-Fi**.

2 أدخل SSID للشبكة وحدد نوع الأمان.

3 قم بتعيين إعدادات الأمان حسب نوع الأمان المحدد.

4 حدد **حفظ**.

اتصل بشبكة WLAN باستخدام إعداد Wi-Fi المحمي (WPS)

يمكنك الاتصال بشبكة مؤمنة باستخدام بروتوكول WPS.

للاتصال بشبكة WLAN من خلال زر WPS،

1 في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيق وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات Wi-Fi**.

2 حدد **WPS** **اضغط رز الطلب.**

3 اضغط على زر WPS على نقطة الوصول في غضون دقيقتين.

للاتصال بشبكة WLAN من خلال زر WPS،

1 في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيق وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات Wi-Fi**.

2 حدد شبكة مشار إليها برمز WPS وحدد رمز **WPS PIN**.

3 على نقطة الوصول، أدخل رمز PIN واضغط على زر البدء.

استخدام SmartShare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية.

يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات

1 المس علامة التبويب **التطبيقات** وحدد **SmartShare**.

2 المس مفتاح **القائمة** وحدد **الإعدادات** .

3 المس **قبول الطلب دومًا** إذا كنت تريد قبول طلبات المشاركة تلقائيًا من أجهزة أخرى.

4 المس **استلام ملفات** إذا كنت تريد السماح بتحميل الملفات إلى هاتفي من الأجهزة الأخرى.

5 المس مربع الاختيار **إكتشاف** للتشغيل.

6 المس في أسفل قسم مشاركة المحتويات، لوضع علامة اختيار على أنواع المحتوى التي تريد مشاركتها. اختر من بين **الصور** و**مقاطع فيديو** و**موسيقى**.

7 تم تنشيط وظيفة **SmartShare** الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتويات.

لمشاركة المحتويات من مكتبة محتويات عن بعد إلى أجهزة أخرى

السماح لجهاز العرض (كالتلفاز مثلاً) بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من مكتبة محتويات عن بعد (مثل الكمبيوتر الشخصي).

ملاحظة: تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بأجهزتك بشكلٍ صحيح (مثلاً، التلفاز والكمبيوتر الشخصي).

1 المس علامة التبويب **التطبيقات** وحدد **SmartShare**.
2 المس الزر من الجهة اليمنى العليا لتحديد الجهاز من قائمة أجهزة العرض.
3 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.
4 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.
5 المس صورة مصغرة للمحتوى أو اضغط على مفتاح **القائمة** وحدد الزر **تشغيل**.

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض (كالتلفزيون مثلاً)

ملاحظة: تأكد من تكوين جهاز العرض بشكل صحيح.

1 أثناء استعراض الصور أو ملفات الفيديو باستخدام تطبيق **المعرض**، المس مطولاً لتحديد الملفات. ستتمكن بعد ذلك من تحديد ملفات متعددة لمشاركتها.
2 المس **مشاركة** في القائمة وحدد **SmartShare**.
3 يتم تشغيل **SmartShare** تلقائيًا مع الملفات المحددة.
4 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل الملفات.

ملاحظة: اتبع الخطوات المشابهة لاستخدام مشغل الموسيقى والكاميرا ومشغل الفيديو لمشاركة المحتويات.

إشعار: تحقق من أن جهازك متصل بالشبكة المحلية عبر اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق. تعتمد بعض الأجهزة الممكّنة لاستخدام DLNA (مثل التلفاز) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر في قائمة أجهزة العرض. قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتويات.

لتنزيل المحتويات من مكتبة المحتوى البعيد

1 المس علامة التبويب **التطبيقات** وحدد **SmartShare**.
2 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.
3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.
4 المس صورة مصغرة للمحتوى ثم المس **تنزيل**.

إشعار: لا تكون بعض أنواع المحتويات معتمدة.

لتحميل المحتويات من الهاتف إلى مكتبة المحتوى البعيد

ملاحظة: تأكد من تثبيت بطاقة SD بطريقة صحيحة ومن وضع علامة على الخيار استلام الملفات في قائمة الاعدادات.

1 المس علامة التبويب **التطبيقات** وحدد **SmartShare**.

2 المس الزر الأيسر العلوي وحدد **هاتفي**.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس الصورة المصغرة للمحتوى مطولاً ثم المس مفتاح القائمة **تحميل**.

5 حدد جهاز مكتبة محتوى بعيد للتحميل.

إشعار: لا تعتمد بعض الأجهزة الممكّنة بميزة DLNA وظيفة تحميل DMS وبالتالي لا يتم التحميل. بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

لتشغيل المحتويات من مكتبة المحتويات عن بعد على الهاتف.

1 المس علامة التبويب **التطبيقات** وحدد **SmartShare**.

2 المس الزر الأيمن العلوي وحدد هاتفي من قوائم أجهزة العرض.

3 المس الزر من الجهة اليسرى العليا وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

4 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

5 المس صورة مصغرة للمحتوى أو اضغط على مفتاح **القائمة** وحدد الزر **تشغيل**.

6 المس 2D أو زر 3D للتبديل بين الوضعين الثنائي الأبعاد - الثلاثي الأبعاد.

إشعار: يمكن لبعض المحتويات أن تُتلف عند استخدام الوضع الثلاثي الأبعاد.

المشاركة عبر شبكة الهاتف المحمول

تعلم ضبط الهاتف كمودم لاسلكي أو نقطة وصول لاسلكية لأجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الأخرى، ومشاركة اتصال شبكة الهاتف المحمول الخاصة بجهازك.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاصة بجهازك عبر WLAN

1 في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيق وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **نقطة فعالة ومحمولة.**

2 حدد **نقطة نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة** لتنشيط نقطة WLAN الفعالة.

3 حدد **إعدادات نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.**

4 حدد **تكوين نقطة Wi-Fi فعالة** لتنشيط نقطة WLAN الفعالة:

شبكات SSID - اعرض اسم الجهاز الذي سيظهر على الأجهزة الخارجية وقم بتعديله.

الحماية - حدد نوع الأمان.

مشاركة شبكة الهاتف المحمول الخاصة بجهازك عبر USB

1 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

2 ستظهر قائمة **وضع اتصال USB** **ذاكرة التخزين فقط.**

3 حدد **اتصال USB** لتنشيط ميزة اتصال USB. يقوم الجهاز بمشاركة اتصال شبكة الهاتف على الكمبيوتر. لإيقاف مشاركة اتصال

الشبكة. أزل تحديد مربع الاختيار بجوار **اتصال USB**. (حدد الخيار **شحن فقط** لفصل الهاتف.)

ملاحظة: قد تختلف طريقة مشاركة اتصال الشبكة حسب نظام تشغيل الكمبيوتر.

GPS

الجهاز مزود بجهاز استقبال نظام تحديد المواقع (GPS). تعلم تنشيط خدمات تحديد الموقع. لاستلام إشارات جيدة لنظام تحديد المواقع، تجنب استخدام الجهاز في الحالات التالية:

- بين المباني، أو في الأنفاق أو في الممرات تحت الأرض، أو داخل المباني في ظروف الطقس السيئة بالقرب من جهد كهربائي عالي أو المجالات الكهرومغناطيسية.
- لا تلمس منطقة الهوائي الداخلي أو تغطيها بيديك أو أي أشياء أخرى أثناء استخدام وظائف نظام تحديد المواقع.
- قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك أو موفر الخدمة.

تنشيط خدمات تحديد الموقع

يجب أن تقوم بتنشيط خدمات تحديد الموقع لاستلام معلومات الموقع والبحث في الخريطة.

1 في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإعدادات** > **الموقع والحماية**.

2 اضبط الاعدادات التالية لتنشيط خدمات تحديد الموقع:

استخدم الشبكات اللاسلكية - اضبط الهاتف لاستخدام شبكة WLAN و/أو شبكات الهاتف المحمول لتحديد موقعك.

استخدام أقمار GPS الاصطناعية - اضبط الهاتف لاستخدام القمر الصناعي الخاص بتحديد المواقع للعثور على موقعك.

اتصالات الكمبيوتر مع كيبل بيانات الكمبيوتر

تعرف على كيفية توصيل الجهاز بالكمبيوتر باستخدام كيبل بيانات الكمبيوتر في أوضاع اتصال USB. من خلال توصيل الهاتف بكمبيوتر، يمكنك نقل البيانات من الجهاز مباشرةً وإليه كما يمكنك استخدام برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite).

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

لمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر باستخدام كيبل USB، تحتاج إلى تثبيت برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) على الكمبيوتر. قم بتنزيل البرنامج من موقع LG على ويب (www.lg.com).

1 استخدم كيبل بيانات USB لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر.

2 ستظهر قائمة **وضع اتصال USB** **ذاكرة التخزين فقط**، فحدد حينها **PC برنامج**.

3 قم بتشغيل برنامج LG PC Suite من الكمبيوتر.

راجع تعليمات برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

- برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوب لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

توصيل الهاتف كوسيلة تخزين ذات سعة كبيرة

يمكنك توصيل الهاتف بالكمبيوتر كقرص قابل للإزالة والوصول إلى دليل الملفات. إذا قمت بإدخال بطاقة ذاكرة في الجهاز، يمكنك الوصول إلى دليل الملفات لبطاقة الذاكرة باستخدام الجهاز كقارئ بطاقات ذاكرة.

1 **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التخزين** للتحقق من وسائط التخزين.
(إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها، أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.)

2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

3 ستظهر قائمة **وضع اتصال USB** **ذاكرة التخزين فقط**، حدد الخيار **ذاكرة التخزين**.

4 افتح حافظة الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظة محرك الأقراص.

6 حدد **شحن فقط** لفصل الهاتف.

نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع جهاز USB ذي التخزين كبير السعة

1 **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التخزين** للتحقق من وسائط التخزين.
(إذا كنت تريد نقل الملفات من بطاقة ذاكرة أو إليها، أدخل بطاقة ذاكرة في الهاتف.)

2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

3 ستظهر قائمة **وضع اتصال USB** **ذاكرة التخزين فقط**، حدد الخيار **ذاكرة التخزين**.

4 افتح حافظة الذاكرة القابلة للإزالة الموجودة على جهاز الكمبيوتر. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى حافظة محرك الأقراص.

6 عن الانتهاء، حدد خيار **شحن فقط** لفصل الهاتف.

ملاحظة: لفصل الجهاز من الكمبيوتر، انقر فوق رمز جهاز USB على شريط مهام Windows وانقر فوق الخيار لإزالة وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة بأمان. ثم افصل كيبل بيانات الكمبيوتر من الكمبيوتر. وإلا، فقد تفقد البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو يلحق التلف ببطاقة الذاكرة.

التوصيل

اتصالات VPN

يمكنك إنشاء شبكات خاصة ظاهرية (VPN) والاتصال بشبكتك الخاصة بأمان عبر شبكة عامة، مثل الإنترنت.

ملاحظة: يجب تكوين الجهاز مسبقًا مع اتصال إنترنت. إذا كانت لديك مشكلة في الوصول إلى الإنترنت، فستحتاج إلى تعديل الاتصالات. إذا لم تكن متأكدًا من معلومات الاتصال للدخول، فاسأل موفر الخدمة لديك.

إعداد اتصالات VPN

1 في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيقات وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **اعدادات VPN** > **إضافة VPN**.

2 حدد نوع VPN.

3 قم بتخصيص معلومات الاتصال.

ملاحظة: قد تتنوع الخيارات المتوفرة حسب نوع VPN.

- **اسم VPN** - أدخل اسم خادم VPN.
- **تعيين خادم VPN** - أدخل عنوان IP الخاص بخادم VPN.
- **تمكين التشفير** - قم بالضبط لتشفير خادم VPN.
- **تعيين مفتاح IPsec المشارك مسبقًا** - أدخل مفتاح مشارك مسبقًا.
- **تمكين كلمة مرور L2TP** - قم بالضبط لاستخدام كلمة مرور L2TP.
- **تعيين سرّ L2TP** - أدخل كلمة مرور L2TP.
- **تعيين شهادة المستخدم** - حدد شهادة المستخدم التي يستخدمها خادم VPN للتعرف إليك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من ويب.
- **ضبط شهادة CA** - حدد شهادة سلطة شهادة (CA) التي يستخدمها خادم VPN للتعرف إليك. يمكنك استيراد الشهادات من خادم VPN أو تنزيلها من ويب.
- **مجالات بحث DNS** - أدخل عنوان خادم اسم النطاق (DNS).

4 عند الانتهاء، اضغط على **القائمة** > **حفظ**.

الاتصال بشبكة خاصة

1 في وضع الخمول، افتح قائمة التطبيق وحدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **اعدادات VPN**.

2 حدد شبكة خاصة للاتصال بها.

3 أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ثم حدد **اتصال**.

الإعدادات

على الشاشة الرئيسية، المس علامة التبويب **التطبيقات** ثم قم بالتمرير والمس **الإعدادات**.

الإتصال اللاسلكي والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث. يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف المحمول، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

إعدادات Wi-Fi – يسمح لك هذا الخيار بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك بضبط إعلام الشبكة أو بإضافة شبكة Wi-Fi. يتم الوصول إلى شاشة إعدادات Wi-Fi المتقدمة من خلال شاشة إعدادات Wi-Fi. المس مفتاح "**القائمة**" والمس "**خيارات متقدمة**".

البلوتوث – تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.

إعدادات البلوتوث

- **اسم الجهاز:** اضبط اسم البلوتوث للجهاز لديك.
- **إكتشاف:** اضبط الجهاز لديك ليكون مرئيًا لأجهزة البلوتوث الأخرى.
- **بحث عن الأجهزة:** قم بضبط الجهاز للبحث عن أجهزة ممكنة لاستخدام البلوتوث.

ملاحظة:

اضغط على القائمة لتغيير ضبط نقل الاسم.

- إرسال كملف واحد: إرسال الاسماء كملف vCard. قد يقلل هذا من وقت النقل، ولكن قد لا تعتمد الأجهزة القديمة هذا الوضع في استلام الاسماء.
- إرسال بشكل منفصل: إرسال كل اسم كملف vCard منفصل. عندما لا تتمكن الأجهزة القديمة من استلام الاسم اختر هذا الخيار.

نقطة فعالة ومحمولة – يمكنك تكوين إعدادات نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.

اعدادات VPN - لعرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف – لضبط الخيارات بيانات التجوال ووضع الشبكة والمشغلات، وأسماء نقاط الوصول (APNs)، وغير ذلك.

إعدادات OSP – حدد لتغيير كلمة السر الخاصة بـ On-Screen Phone.

إعدادات المكالمات

< أرقام الاتصال الثابت >

حدد **أرقام الاتصال الثابت** لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغّل. وحدها الأرقام المضمّنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي

التي يمكن طلبها من هاتفك.

< مركز البريد الصوتي >

خدمة البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

اعدادات البريد الصوتي - يتيح لك هذا الخيار إدخال رقم الهاتف الذي تريد استخدامه للاستماع إلى البريد الصوتي وإدارته. إذا كنت تستخدم خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

< اعدادات أخرى للمكالمات >

رفض المكالمة – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر من بين **إيقاف**، **رفض الكل على القائمة** أو **رفض كل المكالمات**.

إعادة توجيه المكالمة - اختر ما إذا كنت تريد تحويل كل المكالمات، عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند عدم الرد، أو عند عدم وجود إشارة.

إعدادات إضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاعدادات التالية:

- **هوية المتصل:** اختر ما إذا كنت تريد عرض رقمك على مكالمة صادرة (حسب موفر الشبكة).
- **انتظار المكالمات:** في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناء على موفر الشبكة).

حظر المكالمات ـ لتحديد متى ترغب في حظر المكالمات. أدخل كلمة المرور لحظر المكالمات. يرجى التحقق من توفر هذه الخدمة مع مشغّل الشبكة.

تكاليف المكالمة – لعرض الرسوم التي تم تطبيقها على مكالماتك. (تعتمد هذه الخدمة على الشبكة؛ فبعض المشغلين لا يعتمدون هذه الوظيفة).

مدة المكالمة – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة، وكل المكالمات، والمكالمات الصادرة والمستلمة.

رسائل اعتذار - عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

اعدادات مكالمة الفيديو – لتغيير إعدادات مكالمة الفيديو.

الصوت

< عامة >

أوضاع الصوت – يسمح لك بتحديد وضع الصوت الذي تريده.

مستوى الصوت – لضبط مستوى صوت نغمات الرنين والوسائط والمنبهات. في حالة عدم تحديد الخيار "استخدم مستوى صوت الرنين للإشعارات" يمكنك ضبط مستوى الصوت للمكالمات الواردة والإشعارات بشكل منفصل.

< نغمات الرنين >

نغمة رنين الهاتف – لضبط نغمة الرنين الافتراضية للمكالمات الواردة.

نغمة رنين للإشعارات – لضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

نغمة مع اهتزاز - تعليق الاهتزاز مؤثرات الرسوم المتحركة.

< التعليق >

نغمات اللمس المسموعة – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة مفاتيح الطلب

لطلب الأرقام.

تحديد مسموع – لضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر أخرى على الشاشة تتفاعل مع اللمس.

أصوات قفل الشاشة – لضبط الهاتف لإصدار صوت عند إقفال الشاشة وفتحها.

الاهتزاز عند اللمس - يتيح لك ضبط الهاتف للاهتزاز لفترة قصيرة عند لمس المفاتيح البرمجية وإجراءات معينة على واجهة المستخدم.

إعدادات الشاشة

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائياً – لضبط تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.

صورة متحركة – لضبط عرض صورة متحركة.

مهلة الشاشة – لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

خط العرض - لتغيير خط العرض.

نافذة منبثقة تحذيرية – قم بضبط هذا الخيار للانتقال إلى إظهار التحذير المنبثق.

موفّر الطاقة

تنشيط موفّر الطاقة - يسمح لك هذا الخيار بضبط وقت للتنشيط عند بدء تشغيل وضع موفّر الطاقة.

<عناصر توفير الطاقة>

ضبط للانتقال إلى إيقاف العناصر المطلوبة : **Wi-Fi والمزامنة التلقائية و البلوتوث و GPS ومؤثرات الرسوم المتحركة والسطوع.**

ضبط درجة السطوع - إذا قمت بتحديد **السطوع**، قم بضبط درجة السطوع.

<البطارية>

استخدام البطارية – لمعرفة ما الذي كان يستخدم البطارية.

إيماءة

استخدام إيماءات الحركة – اضبط إعدادات الإيماءة للمكالمات الواردة وللاستخدام مع المنبّه.

- **كتم الصوت** – يتيح لك كتم الصوت عن طريق قلب الهاتف أثناء رنينه.
- **تأجيل (إيقاف)** : يتيح لك تأجيل (صوت) رنين صوت المنبّه عن طريق قلب الهاتف.

إعادة ضبط مستشعر الإيماءات– معايرة مستشعر الحركة مع وضع الهاتف على سطح مستوٍ.

الموقع والحماية

<موقعي>

استخدام الشبكات اللاسلكية – إذا قمت بتحديد **"استخدام الشبكات اللاسلكية"**، فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

استخدام أقمار GPS الاصطناعية – إذا قمت بتحديد **"استخدام أقمار GPS الاصطناعية"**، فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

<إلغاء قفل الشاشة>

إعداد قفل الشاشة – لضبط نقش إلغاء القفل

لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. يمكنك ضبط **رمز PIN** أو **كلمة المرور** بدلاً من **النقش** أو تحديده كـ **بلا**.

عند تشغيل جهازك أو تنشيط الشاشة، ستتم مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لفتح قفل الشاشة.

<إقفال بطاقة SIM>

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

<كلمات المرور>

كلمات المرور المرئية – حدد هذا الخيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها أو قم بإلغاء التحديد لإخفائها أثناء كتابتها.

<إدارة الهاتف>

تحديد مديرو الهاتف – لإضافة مسؤول واحد عن الجهاز أو أكثر.

<تخزين بيانات الاعتماد>

استخدام بيانات اعتماد آمنة – يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى شهادات آمنة.

التثبيت من بطاقة SD – لاختيار تثبيت شهادات مشفرة من بطاقة SD.

ضبط كلمة المرور – لضبط كلمة مرور مخزن بيانات الاعتماد أو تغييرها.

مسح الذاكرة – مسح بيانات الاعتماد لكافة المحتوى وإعادة ضبط كلمة المرور.

التطبيقات

يمكنك عرض التطبيقات وإدارتها.

مصادر غير معروفة – الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج المتجر.

تحذير:

بناء على التطبيقات التي تقوم بتثبيتها، قد لا يعمل الهاتف المحمول بشكل صحيح كما قد يستخدم بشكل غير قانوني لتحديد موقعك والوصول إلى المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال من Android Market.

إدارة التطبيقات – لإدارة التطبيقات المثبتة وإزالتها.

الخدمات قيد التشغيل – للتحقق من الخدمات قيد التشغيل حاليًا.

استخدام ذاكرة التخزين – لعرض ذاكرة التخزين المستخدمة من قِبل التطبيقات.

استخدام البطارية – لمعرفة ما الذي كان يستخدم البطارية.

تطوير – لضبط خيارات تطوير التطبيق.

الحسابات والمزامنة

< إعدادات المزامنة العامة >

بيانات الخلفية - يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء أكانت قيد الاستخدام أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

المزامنة التلقائية - يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات وإرسالها واستلامها بحسب جدولها الخاص.

< + إعدادات تحديث إجتماعي >

+ إعدادات إجتماعي – يسمح بإعداد بيئة محسّنة لعناصر واجهة استخدام الشبكة الاجتماعية.

< إدارة الحسابات >

يدرج هذا الخيار قائمة بكل حسابات Google والحسابات الأخرى التي أضفتها إلى الهاتف. إذا لمست حسابًا في هذه الشاشة، تُفتح شاشة إعدادات مزامنة الحساب.

خصوصية

قم بتغيير إعدادات إدارة الاعدادات والبيانات.

- **نسخ احتياطي لبياناتي:** قم بضبط هذا الخيار لنسخ الاعدادات وبيانات التطبيق احتياطيًا إلى خادم Google.
- **استعادة تلقائية:** قم باستعادة الاعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.
- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة:** يقوم بإعادة ضبط الاعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة ضبط الهاتف بهذه الطريقة، يُطلب منك مجدداً إدخال المعلومات عينها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

ملاحظة:

- إذا قمت بتحديد الخيار إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة، فسيؤدي ذلك إلى محو كافة البيانات الشخصية من ذاكرة نظام الهاتف، بما في ذلك المعلومات الخاصة بحساب Google، وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها بالإضافة إلى ترخيص DRM.
- لا تؤدي إعادة ضبط الهاتف إلى محو أي تحديثات لبرنامج النظام التي قمت بتنزيلها أو أي ملفات على بطاقة microSD أو الذاكرة الداخلية للهاتف، مثل الموسيقى أو الصور. لذا، إذا كنت تريد محو كافة البيانات على الذاكرة الداخلية أثناء إعادة ضبط الهاتف، فحدد مربع الاختيار محو الذاكرة الداخلية.

التخزين

تحقق من معلومات الذاكرة لبطاقات الذاكرة والجهاز وقم بتهيئة الذاكرة الخارجية أو الداخلية.

كما يمكنك أيضًا فصل بطاقة الذاكرة (بطاقة SD) لإزالتها بأمان أو تهيئتها.

اللغة و لوحة المفاتيح

استخدم إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح لتحديد اللغة المستخدمة للنص على الهاتف ولتكوين لوحة المفاتيح على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

إدخال وإخراج الصوت

قم بضبط إعدادات أداة التعرف على الصوت واستخدم إعدادات تحويل النص إلى الكلام لتكوين برنامج تركيب الكلام في Android، للتطبيقات التي يمكنها الاستفادة منه.

< إدخال الصوت >

إعدادات أداة التعرف على الصوت – استخدم **إعدادات أداة التعرف على الصوت** لتكوين ميزة إدخال الصوت من Android.

- **اللغة:** لفتح شاشة حيث يمكنك ضبط اللغة التي تستخدمها في الحديث لإدخال النص.
- **البحث الآمن:** لفتح مربع حوار حيث يمكنك ضبط ما إذا كنت تريد عامل تصفية البحث الآمن من Google حظر بعض النتائج.
- **حظر التعابير المسيئة:** عند إلغاء تحديد هذا الخيار، فستقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google بتمييز الكلمات التي يعتبرها أغلب الأشخاص مسيئة وتنقلها أثناء إدخال النص عبر الكلام. وعندما يكون هذا الخيار محدداً، تقوم وظيفة التعرف على الصوت من Google باستبدال هذه الكلمات برموز من عناصر نائبة مؤلفة من علامات (*).

< إخراج الصوت >

إعدادات تحويل النص إلى الكلام – استخدم **إعدادات تحويل النص إلى الكلام** لتكوين برنامج تركيب الكلام لميزة تحويل النص إلى الكلام بنظام Android للتطبيقات التي يمكن أن تستفيد من هذه الميزة.

> **ملاحظة:** في حال لم يتم تثبيت بيانات برنامج تركيب الكلام، فلا يتوفر إلا **ضبط تثبيت بيانات الصوت**.

- **الاستماع الى مثال:** لتشغيل نموذج صغير من برنامج تركيب الكلام باستخدام الاعدادات الحالية.
- **استخدام الإعدادات الخاصة بي دائماً:** حدد هذا الخيار لاستخدام الاعدادات الظاهرة على الشاشة بدلاً من إعدادات برنامج تركيب الكلام المتوفرة في التطبيقات الأخرى.
- **المحرك الافتراضي:** يفتح هذا الخيار مربع حوار حيث يمكنك ضبط تطبيق تحويل النص إلى الكلام الذي تريد استخدامه، إذا كان لديك أكثر من تطبيق واحد مثبت.
- **تثبيت بيانات الصوت:** إذا لم تكن بيانات برنامج

تركيب الكلام مثبتة على هاتفك، فيتصل هذا الخيار بـ Android Market ويرشدك لإتمام عملية تنزيل البيانات وتثبيتها. لن يتوفر هذا الضبط في حال كانت البيانات مثبتة مسبقاً.

- **معدل الكلام:** يفتح هذا الخيار مربعًا حيث يمكنك تحديد سرعة تشغيل برنامج تركيب الكلام.
- **اللغة:** يفتح هذا الخيار مربع حوار حيث يمكنك تحديد لغة النص الذي تود أن يقرأ بها برنامج تركيب الكلام. يعتبر هذا الخيار مفيداً بالأخص مع خيار **استخدام الإعدادات الخاصة بي دائماً** لضمان نطق الكلام بطريقة صحيحة في التطبيقات المتنوعة.
- **Pico TTS:** لتكوين **إعدادات Pico TTS**.

التوصيل

استخدم إعدادات **إمكانية الوصول** لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يلزم تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار متوفرًا.

التوصيل

<وضع اتصال USB ذاكرة التخزين فقط>

وضع الاتصال الافتراضي - يمكنك ضبط الوضع المطلوب (**شحن فقط ذاكرة التخزين PC برنامج واتصال USB**).

الطلب دائماً -ضع علامة على هذا الخيار لتحديد وضع اتصال USB في أي وقت يتم فيه توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر.

<PC Suite>

اتصال Wi-Fi - ضع علامة على هذا الخيار لاستخدام برنامج **LG PC Suite** مع اتصال Wi-Fi.

يرجى الملاحظة أن يجب توصيل شبكة Wi-Fi لـ LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi في **إعدادات الاتصالات اللاسلكية والشبكات.**

التاريخ والوقت

استخدم إعدادات **التاريخ والوقت** لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الاعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

حول الهاتف

قم بعرض المعلومات القانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

On-Screen Phone من LG

يسمح لك خيار On-Screen Phone بعرض شاشة الهاتف المحمول على شاشة الكمبيوتر الشخصي عبر USB أو اتصال البلوتوث. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

رموز On-Screen Phone

- توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.
- لتدوير إطار On-Screen Phone (متوفر فقط في التطبيقات التي تعتمد التدوير).
- لتغيير تفضيلات On-Screen Phone.
- للخروج من برنامج On-Screen Phone.
- لتصغير إطار On-Screen Phone.

ميزات On-Screen Phone

- التحكم والنقل في الوقت الفعلي: تسمح لك هذه الميزة بعرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها لدى توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- التحكم بالماوس: تسمح لك هذه الميزة بالتحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للسحب والنقر فوق شاشة الكمبيوتر الشخصي.
- إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح: تسمح لك هذه الميزة بإنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر.
- نقل الملفات (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر الشخصي): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الهاتف المحمول (مثلاً الصور وملفات الفيديو والموسيقى وملفات Polaris Office) إلى الكمبيوتر الشخصي. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن فوق الملف الذي تريد إرساله إلى الكمبيوتر وانقر فوق "حفظ إلى الكمبيوتر".
- نقل الملفات (من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول): تسمح هذه الميزة بإرسال الملفات من الكمبيوتر الشخصي إلى الهاتف المحمول. ما عليك إلا تحديد الملفات التي تريد نقلها واسحبها وأفلتها في إطار On-Screen Phone. يتم تخزين الملفات المرسلة في بطاقة SD داخلية.
- إعلامات الحدث في الوقت الفعلي: لظهور إطار منبثق لإعلامك بأي مكالمات واردة أو رسائل نصية/وسائط.

إشعار: معاينة الكاميرا وملفات الفيديو والمحتويات من الوضع الثلاثي الأبعاد (الألعاب والتطبيقات الثلاثية الأبعاد ودليل 3D و YouTube 3D ومعرض 3D) غير معتمدة في OSP، لذا فهي ليست متوفرة على الكمبيوتر.

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوترالشخصي

1 تفضل بزيارة LG Home (www.lg.com) وحدد بلدًا من اختيارك.

2 انتقل إلى **الدعم** > **دعم الهاتف المحمول** > حدد الطراز (LG-P725) > انقر فوق **OSP** (On-Screen Phone) للتنزيل. عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

كيفية توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي

اتصال USB:

1 افتح معالج الاتصال، وحدد "كيبل التوصيل USB" وانقر فوق "التالي".

2 قم بتوصيل هاتفك المحمول بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبل USB وانقر فوق "التالي".

3 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". كلمة المرور الافتراضية هي "0000". يمكنك تغيير كلمة السر في **الإعدادات > الإتصال اللاسلكي والشبكات > إعدادات OSP**.

4 انقر فوق "موافق" للخروج من الإطار.

الاتصال اللاسلكي مع البلوتوث:

1 على الهاتف المحمول، انتقل إلى **الإعدادات > الإتصال اللاسلكي والشبكات > إعدادات البلوتوث**. حدد **تشغيل البلوتوث** ثم حدد **إكتشاف**.

2 إذا أجريت اتصالاً مسبقاً باستخدام كيبل، قم بتشغيل معالج اتصال جديد لإنشاء اتصال جديد.

3 قم بتشغيل معالج الاتصال على الكمبيوتر، وحدد "اتصال البلوتوث"، ثم "التالي".

4 يبدأ المعالج بالبحث عن الهواتف المحمولة الممكنة لاستخدام البلوتوث. لدى ظهور الهاتف المحمول الذي تريد الاتصال به، انقر فوق "إيقاف" لإيقاف البحث.

5 حدد "LG-P725" من قائمة الأجهزة وانقر فوق "التالي". بإمكانك إعادة تسمية الجهاز إن أردت ذلك.

6 وافق على طلب الإقران في الهاتف وحدد "التالي" في الكمبيوتر.

7 أدخل كلمة مرور On-Screen Phone وانقر فوق "التالي". (كلمة المرور الافتراضية هي "0000").

8 المس "موافق" للخروج.

للتحقق من اتصال الهاتف بالكمبيوتر الشخصي

بعد توصيل الجهازين، اسحب لأسفل شريط الإشعار الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية للتحقق من حالة اتصال On-Screen Phone.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر الشخصي

انقر فوق من ناحية اليسرى العليا من الإطار On-Screen Phone. بدلاً من ذلك، اسحب لأسفل شريط الإعلام في أعلى الصفحة الرئيسية وحدد "On-Screen Phone". المس "نعم" في إطار قطع الاتصال.

ملاحظة: عليك إعادة تشغيل الهاتف بعد إيقاف تشغيل خدمة On-Screen Phone.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر USB أو اتصال Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجداول، الاسماء، العلامات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهاز آخر.

تلميح! يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى موقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى **الدعم** > **دعم الهاتف المحمول** > حدد الطراز (LG-P725).

3 انقر فوق **مزامنة كمبيوتر** من **التنزيلات**، وانقر فوق **تنزيل WINDOW PC Sync** لتنزيل برنامج الكمبيوتر **"LG PC Suite"**.

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP 32 بت (بحزمة Service pack 2)، و Windows Vista 32 بت/64 بت، و Windows 7 32 بت/64 بت
- وحدة المعالجة المركزية: معالج بسرعة 1 جيغاهرتز أو أكثر
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميجابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 1024 x 768، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص 100 ميجا بايت أو أكثر (قد يتطلب مساحة خالية أكبر بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل LG المدمجة.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

- برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوب لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

توصيل الهاتف بالكمبيوتر

يمكن لبرنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" توصيل جهاز باستخدام كيبل USB أو Wi-Fi.

طريقة توصيل جهاز عن طريق كيبل USB

1 انقر فوق في أعلى الشاشة.

2 سيتم إنشاء قسم جهاز تخزين في قسم المكتبة على الجزء الأيسر من الشاشة ويتم توصيل الجهاز.

ملاحظة: عند تحديد وضع الاتصال من الجهاز، اختر "برنامج الكمبيوتر" للاتصال.

طريقة إنشاء اتصال لاسلكي عبر Wi-Fi

اتصال Wi-Fi للجهاز، اتصال انترنت للكمبيوتر مع نفس جهاز التوجيه اللاسلكي:

- تكوين الجهاز

1 من الجهاز، حدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات Wi-Fi** وتشغيل Wi-Fi.

2 من قائمة شبكات Wi-Fi التي تم العثور عليها في البحث، حدد شبكة للاتصال بها.

3 قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور إذا كانت الشبكة مؤمّنة.

4 من الجهاز، حدد **الإعدادات** > **التوصيل** > تشغيل اتصال Wi-Fi.

- تكوين الكمبيوتر

1 انتقل إلى **تكوين الشبكة**.

2 تأكد من اتصال الكمبيوتر بنفس الشبكة المتصل بها الجهاز.

اتصال Wi-Fi لكل من الكمبيوتر والجهاز، مع نفس جهاز التوجيه اللاسلكي:

- تكوين الجهاز

1 من الجهاز، حدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات Wi-Fi** وتشغيل Wi-Fi.

2 من قائمة شبكات Wi-Fi التي تم العثور عليها في البحث، حدد شبكة للاتصال بها.

3 قد تحتاج إلى إدخال كلمة المرور إذا كانت الشبكة مؤمّنة.

4 من الجهاز، حدد **الإعدادات** > **التوصيل** > تشغيل اتصال Wi-Fi.

- تكوين الكمبيوتر

1 انتقل إلى **تكوين الشبكة**.

2 تأكد من اتصال الكمبيوتر بنفس الشبكة المتصل بها الجهاز.

طريقة الاتصال بنقطة فعالة:

- تكوين الجهاز

1 حدد **الإعدادات** > **الإتصال اللاسلكي والشبكات** > **نقطة فعالة محمولة** لتكوين نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.

2 من الخطوة الأولى، حدد **نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة** > **إعدادات نقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة** > **تكوين تكوين نقطة Wi-Fi فعالة** تذكّر معلومات SSID الخاصة بالشبكة.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

- تكوين الكمبيوتر

1 انتقل إلى **تكوين الشبكة**.

2 احرص على أن يكون الكمبيوتر متصلاً بالنقطة الفعالة والمحمولة نفسها.

يرجى قراءة ما سبق واتباع الإجراءات أدناه.

1 انقر فوق في أعلى الشاشة.

2 ثم حدد اتصال Wi-Fi.

3 يُرجى اتباع الإرشادات الموضحة على معالج الاتصال.

4 سيتم إنشاء قسم جهاز تخزين في قسم المكتبة على الجزء الأيسر من الشاشة ويتم توصيل الجهاز.

ملاحظة:

- إذا لم تستطع العثور على الجهاز لتوصيله، من الجهاز حدد **الإعدادات** > **التوصيل** > تشغيل **اتصال Wi-Fi** وانقر فوق **إعادة المحاولة** في الكمبيوتر.
- قد تواجه سوء اتصال Wi-Fi حسب تكوين الشبكة وحالتها.

- إذا قمت بتوصيل الجهاز والكمبيوتر عبر نقطة فعالة وتستخدم الإنترنت على الكمبيوتر، فقد تفرض رسوم بيانات الاتصال بالنقطة الفعالة استنادًا إلى خطة الدفع لديك.
- قد تنخفض طاقة بطارية الجهاز سريعًا إذا كنت تستخدم وظيفة Wi-Fi.

مزامنة الهاتف مع كمبيوتر

يمكن مزامنة بيانات الجهاز وتلك الخاصة بالكمبيوتر بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" بحسب ما يلائمك. يمكن مزامنة الاسماء والجداول والعلامات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كيبل USB أو اتصال Wi-Fi.)

2 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.

3 انقر فوق [معلومات شخصية] للتحديد.

4 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق زر **المزامنة**.

نقل الاسماء من الهاتف القديم إلى الهاتف الجديد

قم بتصدير الاسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر.

1 قم بتثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

على الكمبيوتر. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

2 من أعلى الشاشة، حدد **الجهاز** > **استيراد معلومات شخصية** > **استيراد الاسماء**.

3 سيظهر إطار منبثق لفتح ملف الاسماء.

4 حدد ملف الاسماء وانقر فوق **فتح**.

5 سيظهر إطار منبثق لاستيراد الاسماء جديدة من الكمبيوتر إلى الاسم في الجهاز.

6 إذا كانت الاسم في الجهاز مختلفة عن الاسم الجديدة في الكمبيوتر، فحدد الاسم تريد استيرادها من الكمبيوتر.

7 انقر فوق زر [موافق] لاستيراد الاسماء جديدة من الكمبيوتر إلى الجهاز.

إرسال محتويات الوسائط المتعددة من الجهاز إلى الكمبيوتر

1 قم بتوصيل الجهاز والكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

2 تشغيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

3 بعد الاتصال، حدد قسم الجهاز من الفئة على الجانب الأيسر من الشاشة.

4 حدد **وسائط متعددة**.

5 حدد مربع الاختيار الخاص بالمحتويات للإرسال.

6 انقر فوق **بدء** لنقل المحتويات من الجهاز إلى الكمبيوتر.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع http://update.lgmobile.com أو http://www.lg.com/common/index.jsp ← وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات للبرامج الثابتة لطرازات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة أحدث لكافة طرازات الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكيًا (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكيبل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: **الإعدادات** > **حول الهاتف** > **تحديث البرنامج** > **تحقق الآن من التحديث**.

ويمكنك أيضًا تأخير التحديث لساعة واحدة، أو 4 ساعات، أو 8 ساعات، أو يوم واحد. في هذه الحالة، يعلمك التطبيق بوجوب التحديث عندما يحين الوقت. ويمكنك أيضًا إعادة ترتيب تحديثٍ ما يدويًا.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة لديك والمنطقة والبلد.

علامات تجارية

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc.
جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة.
- إنّ ® البلوتوث هي علامة تجارية مسجلة لشركة البلوتوث SIG, Inc عالمياً.
- إن Wi-Fi® وشعار Wi-Fi CERTIFIED وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

خدمة DivX للهاتف المحمول DIVX™

حول DIVX VIDEO: إنّ DivX® هو تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX، LLC، التابعة لشركة Rovi Corporation. هذا جهاز رسمي من DivX Certified® وهو يشغل فيديو DivX. يرجى زيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وعلى أدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو DIVX المؤجر: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX المؤجرة (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع vod.divx.com.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® بدقة عالية تصل إلى 720p، بما فيها المحتوى الممتاز.

DivX® و DivX Certified® والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتُستخدم بموجب ترخيص. هذا المنتج محمي بموجب إحدى براءات الاختراع الأميركية. 7,295,673؛ 7,460,668؛ 7,515,710؛ 7,519,274

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة ضمن GPL، و LGPL، و MPL وتراخيص أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com/

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

- Wi-Fi® وWi-Fi Protected Access® هما علامتان تجاريتان لـ Wi-Fi Alliance.

علامات تجارية

DTS

تم تصنيعه بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. DTS والرمز هما علامتان تجاريتان مسجلتان، وDTS 2.0 Channel وشعارات DTS هي علامات تجارية لشركة DTS, Inc. Product بما في ذلك البرنامج. © جميع الحقوق محفوظة DTS, Inc.

Dolby Mobile

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز العلامة التجارية حرفا D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

الملحقات

يمكن استخدام هذه الملحقات مع الهاتف LG-P725. **(قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)**

محول السفر

البطارية

سماعة رأس استريو

كيبل البيانات

قم بتوصيل الهاتف LG-P725 بالكمبيوتر.

دليل المستخدم

اعرف المزيد حول هاتف LG-P725.

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: 50+ درجة مئوية (تفريغ)، 45+ درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: 10- درجات مئوية

تعلن LG Electronics بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-P725** يتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات الصلة تابعة للتوجيه **EC/1999/5**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على الموقع التالي **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة الناقل. قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفّر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط أي تطبيق	غير معتمد من قِبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفّر الخدمة لديك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة. تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدمًا.	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً. لم يتم شحن البطارية. ملامسات البطارية متسخة.	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. نظّف ملامسات البطارية.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية. إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً. مشكلة في الاتصال لا يوجد فولتية خلل في الشاحن الشاحن غير مناسب خلل في البطارية	اشحن البطارية. تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية، وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف. إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الاعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS و صورة	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
يتعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT16، FAT32 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريطاً أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الاعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أزل البطارية وأعد إدخالها. ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

فارسی

راهنمای کاربر LG-P725

- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید انتخابی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی ©2012 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل™، گوگل YouTube، Gmail™، Maps™، گوگل Talk™ و Android Market™ علائم تجاری گوگل، Inc. می باشند.

فهرست مطالب

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر.....5

آشنایی با تلفن همراه.....12

قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفا این مطلب را بخوانید!.....12

قطعات دستگاه 17

نصب سیم کارت و باتری 19

تلفن را شارژ کنید.....20

استفاده از کارت حافظه.....20

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش.....21

ایمن کردن صفحه قفل.....21

صفحه اصلی تلفن 23

نکاتی درباره صفحه انتخابی...23

صفحه اصلی 23

سفارشی کردن صفحه اصلی.24

سفارشی کردن طرح برنامه از صفحه اصلی 24

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر.....25

نوار اعلان ها.....25

مشاهده نوار وضعیت.....25

صفحه کلید روی صفحه 26

وارد کردن حروف اکسان دار.....27

تنظیم اشتراک گوگل..... 28

3D فضا 29

راهنمای 3D 29

گالری 3D.....29

بازی ها و برنامه های3بعدی.....29

مبدل 3.....29

دوربین سه بعدی.....30

YouTube 3D.....30

تهیه پشتیبان..... 31

درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده های گوشی هوشمند.....31

تهیه پشتیبان از داده های گوشی هوشمند.....31

برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار.....31

بازیابی داده های گوشی هوشمند.....32

اسامی..... 34

برقراری تماس.....34

برقراری تماس تصویری.....34

در حالت تماس تصویری 34

تماس با مخاطبین.....34

پاسخ دادن به تماس یا رد آن 34

میزان صدای تماس.....35

برقراری تماس دوم.....35

مشاهده گزارش تماس.....35

تنظیمات تماس.....35

مخاطبین 36

جستجوی مخاطب.....36

افزودن مخاطب جدید 36

مخاطبین مورد علاقه.....36

وارد یا صادر کردن مخاطبین ...36

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید.....37

پیام..... 38

ارسال پیام 38

صندوق محاوره ای 38

استفاده از نمادهای احساسی ..38

تغییر تنظیمات پیام.....38

ایمیل 39

مدیریت اشتراک ایمیل 39

صفحه اشتراک ایمیل.....39

کار با پوشه های اشتراک.....39

ایجاد و ارسال ایمیل 39

دوربین 41

آشنایی با نمایاب 41

گرفتن عکس فوری 42

وقتی عکس را گرفتید 42
استفاده از تنظیمات پیشرفته 42

دوربین فیلمبرداری..... 44

آشنایی با نمایاب 44
فیلمبرداری فوری..... 45
بعد از فیلمبرداری 45
استفاده از تنظیمات پیشرفته 45

دوربین فیلمبرداری..... 46

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم 46
عکس ها و فیلم های 3D..... 46

چند رسانه ای 48

گالری 48
موسیقی..... 48
رادیو FM 49

وب 50

مرورگر..... 50
استفاده از گزینه ها 50

برنامه ها 51

تنظیم زنگ هشدار..... 51
استفاده از ماشین حساب 51
افزودن یک رویداد به تقویم 51
تغییر نمای پیش فرض تقویم.... 51

Polaris Office..... 51
ویرایشگر فیلم 52

LG SmartWorld 53

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن..... 53
نحوه استفاده از LG SmartWorld 53

اتصال..... 54

بلوتوث..... 54
Wi-Fi..... 55
استفاده از SmartShare..... 56
اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه 58
GPS..... 59
اتصال رایانه با یک کابل داده ای رایانه 60
اتصالات VPN 61

تنظیمات 63

بی سیم و شبکه ها 63
تنظیمات تماس..... 64
صدا 64
نمایش..... 65
ذخیره کننده نیرو 65
نماد وضعیت 65

امنیت و موقعیت 66
برنامه ها 66
همگام سازی اشتراک 67
حریم..... 67
ذخیره 68
زبان و صفحه کلید 68
ورودی و خروجی صدا 68
قابلیت دسترسی 69
اتصال..... 70
تاریخ و زمان..... 70
درباره تلفن..... 70

LG On-Screen Phone ... 71

نمادهای On-Screen Phone..... 71
ویژگی های On-Screen Phone..... 71
نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه..... 71
نحوه اتصال تلفن همراه به رایانه 71
برای بررسی اتصال تلفن به رایانه 72
برای قطع اتصال گوشی از رایانه 72

فهرست مطالب

نرم افزار رایانه (LG PC Suite) 73

اتصال دستگاه به رایانه.....74

همگام سازی دستگاه با رایانه 75

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید.....76

ارسال محتویات چندرسانه ای از دستگاه به رایانه.....76

به روزآوری نرم افزار تلفن 77

علائم تجاری 78

تلفن همراه DivX.....78

DTS.....78

Dolby Mobile.....78

لوازم جانبی..... 79

اطلاعات فنی 80

عیب یابی..... 81

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-P725 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.692 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.836 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠ هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از انواع دیگر ممکن است باعث ابطال تاییدیه یا ضمانت نامه گوشی شده و خطر آفرین باشد و ممکن است باعث خطای انتخابی شود.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همرا ه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا انتخاب گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن

نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.

- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فورا بعد از آن، مراقب باشید.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیک وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این نکته در کنار جاده ها و خیابان ها بسیار ضروری است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب

و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعات شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از کاربرد تلفن در محل های سوخت گیری خودداری کنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شوند.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملا خالی شود تا آن را مجددا شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید. این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیاندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

احتیاط های لازم هنگام تماشای محتوای 3D

1. محیط تماشا

1.1 زمان تماشا

هشدار

- هنگام تماشای محتوای 3D، هر ساعت 5 تا 15 دقیقه استراحت کنید. تماشای محتوای 3D به مدت طولانی ممکن است باعث سردرد، سرگیجه، خستگی شدید یا لکه جلوی چشم شود.

1.2 فاصله تماشا

احتیاط

- هنگام تماشای محتوای 3D، حداقل 30 سانتی متر از تلویزیون فاصله بگیرید. اگر هنگام تماشای محتوای 3D احساس ناراحتی می کنید، فاصله خود را با صفحه نمایش دورتر کنید.

2. سن تماشا

احتیاط

2.1 اطفال/کودکان

- کودکان زیر 5 سال را از تماشا یا کار با تلویزیون 3D بازدارید.
- کودکان زیر 10 سال ممکن است نسبت به تماشای محتوای 3D عکس العمل بیشتری نشان دهند مثلا صفحه نمایش را انتخاب کنند یا خود را به سمت تصویر پرتاب کنند. هنگامی که کودکان محتوای 3D را تماشا می کنند باید آن ها را نظارت کنید. در کودکان، فاصله بین چشمان کمتر از بزرگسالان است و هنگام تماشای محتوای 3D، دارای ناهمخوانی دید دوچشمی بیشتری نسبت به بزرگسالان هستند و بنابراین عمق دید سه بعدی بیشتری برای یک تصویر 3D دارند.

2.2 نوجوانان

- نوجوانان زیر 19 سال ممکن است نسبت به محرک نوری در محتوای 3D عکس العمل نشان دهند. به آن ها بگویید هنگامی که از تماشای محتوای 3D خسته می شوند از ادامه تماشا خودداری کنند.

2.3 افراد مسن

- افراد مسن به علت سن بالاتر ممکن است جلوه 3D کمتری نسبت به افراد جوان تر دریافت کنند. فاصله از صفحه نمایش نباید از فاصله توصیه شده کمتر باشد.

3 افراد دارای یک بیماری مزمن و/یا افراد باردار

هشدار

- اگر حالت تهوع دارید، باردارید و/یا از یک بیماری مزمن مانند صرع، بیماری قلبی یا فشار خون و غیره رنج می برید از تماشای تصاویر 3D خودداری کنید.
- اگر از کم بینایی یا ناهنجاری متابولیکی رنج می برید، توصیه می شود تصاویر 3D را تماشا نکنید. ممکن است تصاویر را دو تا ببینید یا در تماشای آن ها دچار ناراحتی شوید.
- اگر دو بینی، تار بینی یا استیگماتیسم دارید، ممکن در تماشای این تصاویر دچار مشکل شوید و احساس خستگی شدید کنید. توصیه می شود نسبت به بقیه زمان استراحت خود را بیشتر کنید.
- اگر ضعیفی چشم راست و چپ شما متفاوت است، قبل از تماشای تصاویر 3D عینک (طبی) خود را به چشم بزنید.

4 علائمی که باید از تماشای تصاویر 3D خودداری کنید

هشدار

- اگر به علت بی خوابی، کار زیاد یا عدم هوشیاری دچار خستگی شدید هستید، تصاویر 3D را تماشا نکنید.
- اگر این علائم را مشاهده کردید، استفاده/تماشای

تصاویر 3D را متوقف کرده و صبر کنید تا این علائم از بین بروند.

- سردرد، لکه جلوی چشم، سرگیجه، تهوع، تپش قلب، مبهم دیدن تصاویر، ناراحتی دید، دو بینی، خستگی شدید یا اشکال در دید. اگر این علائم ادامه یافت، لطفا با پزشک خود مشورت کنید.

5 حساسیت شدید به نور

هشدار

• برخی از کاربران ممکن است هنگام قرار گرفتن در معرض نور یا الگوی خاصی، به نور حساسیت یا علائم غیرعادی دیگری نشان دهند.

آشنایی با تلفن همراه

قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفا این مطلب را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

1 **برنامه ها** > **تنظیمات** > **برنامه ها** > **مدیریت برنامه ها.**

2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

3 **لغو نصب** را انتخاب کنید.

2. بهینه سازی عمر باتری

شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi یا بلوتوث استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.

- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail™، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

- **برنامه ها** > **تنظیمات** > **درباره تلفن** > **وضعیت.**

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

- **برنامه ها** > **تنظیمات** > **درباره تلفن** > **مصرف باتری**

زمان مصرف باتری در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل

هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Android Market™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 **کلید 3D** + **کلید میزان صدا کم** را همزمان فشار داده و نگهدارید و سپس کلید روشن/خاموش/ قفل را فشار دهید.

3 وقتی آرم LG در صفحه نمایش ظاهر شد، همه کلیدها را رها کنید.

4 بعد از چند ثانیه، امکان انجام بازنشانی کارخانه ای در برنامه بازیابی سیستم Android وجود خواهد داشت.

5 با **کلیدهای میزان صدا**، در لیست حرکت کرده و آن را با **کلید 3D** انتخاب کنید.

هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

5. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

برای توقف برنامه ها:

1 **برنامه ها** > **تنظیمات** > **برنامه ها** > **خدمات در حال اجرا**

2 به برنامه مورد نظر رفته و **توقف** را برای متوقف کردن آن انتخاب کنید.

نکته! برای بازگشت به برنامه اخیر، کلید **اصلی** را فشار داده و نگهدارید. سپس در صفحه نمایش فهرستی از برنامه هایی که اخیرا استفاده کرده اید، نشان داده می شود.

6. نصب نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

می توانید ... "LG PC Suite" با نرم افزار رایانه

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.

نکته! با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از نرم افزار رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.

2 به **پشتیبانی** > **پشتیبانی تلفن همراه** > رفته و مدل (LG-P725) را انتخاب کنید.

3 روی **PC Sync** از **Download (بارگیری)** کلیک کرده و سپس روی **WINDOW PC Sync Download (بارگیری WINDOW PC Sync)** برای بارگیری نرم افزار رایانه ای **"LG PC Suite"** کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP 32 bit(Service pack 2)، Windows Vista 32 bit/64 bit، Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا جدیدتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768، رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 100 مگابایت یا بیشتر

(بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد.)

- نرم افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG.

توجه: درایور USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

7. همگام سازی تلفن با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود.

مراحل به صورت زیر است:

1. دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.)
2. پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
3. روی [Personal information] (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.
4. کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

8. انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB

توجه: درایور USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

1. **برنامه ها** > **تنظیمات** > **ذخیره** را برای بررسی رسانه های ذخیره شده انتخاب کنید. (اگر می خواهید فایل ها را از یا به یک کارت حافظه انتقال دهید، کارت حافظه را در تلفن وارد کنید.)
2. تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
3. لیست **حالت اتصال USB** ظاهر می شود، گزینه **ذخیره انبوه** را انتخاب کنید.
4. پوشه حافظه جداشدنی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
5. فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.
6. در پایان، گزینه **فقط شارژ** را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

9. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. LG-P725 مجهز به یک آنتن داخلی است.

هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت داده ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.

10. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:

باتری را خارج و دوباره وارد کنید، سپس تلفن را روشن کنید.

یا

کلید **روشن/خاموش/قفل** را برای 10 ثانیه نگهدارید تا خاموش شود.

اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

قطعات دستگاه

کلید روشن/خاموش/قفل

- با فشار دادن و نگهداشتن این کلید، تلفن را روشن/خاموش کنید.
- برای قفل کردن/باز کردن قفل صفحه نمایش، مختصرا فشار دهید.

گوشی

لنز دوربین جلو

حسگر نوری

کلید صفحه اصلی

از هر صفحه ای به صفحه اصلی برمی گردد.

کلید برگشت

به صفحه قبل برگردید.

کلید منو

بررسی کنید چه گزینه هایی موجود است.

کلید جستجو

⚠ هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه انتخابی آن شود. حسگر نزدیکی LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داه می شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید انتخابی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه صفحه انتخابی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

آشنایی با تلفن همراه

کلیدهای تنظیم صدا

- در صفحه اصلی: میزان صدای زنگ را کنترل کنید.
- در طول تماس: میزان صدای گوشی را کنترل کنید.
- هنگام پخش یک آهنگ: میزان صدا را به طور پیوسته کنترل کنید.

شارژر، اتصال الکتریکی کابل USB

کلید 3D

- در صفحه اصلی: با فشار دادن و نگهداشتن این کلید، مستقیما به 3D Space دسترسی پیدا کنید.
- در حالت دوربین: با فشار دادن این کلید عکس بگیرید.
- تماشای فیلم ها در گالری: با فشار دادن مختصر این کلید، بین حالت تماشای تصاویر 2D و 3D تغییر وضعیت دهید.

نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:

1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، قاب پشتی را با شست بیرون بکشید، همانطور که در شکل نشان داده شده است.

2 سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

3 سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید (1)، سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد (2).

4 قاب پشتی را روی محفظه باتری تراز کنید (1) و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیافتد (2).

آشنایی با تلفن همراه

تلفن را شارژ کنید

روکش محل اتصال الکتریکی شارژر که در کنار گوشی تعبیه شده است را باز کنید. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

استفاده از کارت حافظه

تلفن شما از کارت های حافظه microSDTM یا microSDHCTM با ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت پشتیبانی می کند. این کارت های حافظه برای تلفن های همراه و سایر دستگاه های کوچک طراحی شده اند و برای ذخیره فایل های رسانه ای مهم مانند موسیقی، برنامه ها، فیلم ها و عکس ها در تلفن مناسب می باشند.

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

برای برداشتن ایمن کارت حافظه:

برنامه ها > **تنظیمات** > **ذخیره** > **خارج کردن کارت SD** .

توجه: فقط از کارت های حافظه سازگار با تلفن خود استفاده کنید. استفاده از کارت های حافظه ناسازگار ممکن است به کارت و داده های ذخیره شده در آن و همچنین به تلفن آسیب برساند.

هشدار: وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. با این کار، کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

1. در صفحه اصلی، زبانه **برنامه ها** را انتخاب کنید تا منوی برنامه ها باز شود.
2. به گزینه های **تنظیمات** > **ذخیره** رفته و انتخاب

کنید.

3 **خارج کردن کارت SD** را انتخاب کنید.

4 گزینه های **کارت حافظه را فرمت کنید > کارت حافظه را فرمت کنید > پاک کردن همه چیز** را انتخاب کنید

5 اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و **پاک کردن همه چیز** را انتخاب کنید.

توجه: اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از انتخاب اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی LG-P725 استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش/قفل را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را انتخاب کرده و به طرف بالا بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

ایمن کردن صفحه قفل

شما می توانید تلفن خود را طوری قفل کنید که برای دسترسی به تلفن فقط شما بتوانید قفل آن را باز کنید.

برای تنظیم یک الگو، پین یا رمز ورود باز کردن قفل برای اولین بار:

- **برنامه ها > تنظیمات > موقعیت و امنیت > تنظیم قفل صفحه >الگو، کد پین**

پس از تنظیم، می توانید آن را در منوی **رمز ورود صفحه** تغییر دهید.

توجه:

احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل صفحه نمایش.

بسیار مهم است که الگو، پین و رمز ورود تنظیم شده باز کردن قفل را به خاطر داشته باشید. اگر از الگو، پین یا رمز ورود نادرستی ۵ بار استفاده کردید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا ۵ بار می توانید الگوی باز کردن قفل، پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگو، پین یا رمز ورود باز کردن قفل را به یاد نمی آورید:

- **اگر الگو را فراموش کرده اید:**

اگر سعی کردید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و

آشنایی با تلفن همراه

در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه **الگو را فراموش کرده اید؟** کلیک کنید.
سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید.
اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

- **اگر پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید:**
  اگر پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

صفحه اصلی تلفن

نکاتی درباره صفحه انتخابی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در منوهای مختلف تلفن آورده شده است.

انتخاب کردن - برای انتخاب یک منو/گزینه یا باز کردن یک برنامه، آن را انتخاب کنید.

انتخاب کردن و نگهداشتن - برای باز کردن منوی گزینه ها یا گرفتن موردی برای انتقال، آن را انتخاب کرده و نگهدارید.

کشیدن - برای حرکت در لیست یا انتقال آهسته مورد، آن را در صفحه نمایش بکشید.

حرکت کردن - برای حرکت در لیست یا انتقال سریع مورد، در صفحه نمایش حرکت کنید (سریع کشیده و رها کنید).

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را انتخاب کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه انتخابی به اندازه کافی حساس است و با یک انتخاب ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را انتخاب نکنید.

صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. شما می توانید هر صفحه را با ویجت ها، میانبرهای (برنامه های دلخواه)، پوشه ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.

توجه: برخی از تصاویر صفحه اصلی ممکن است بسته به شبکه مخابراتی متفاوت باشند.

در صفحه اصلی می توانید کلیدهای سریع را در پایین صفحه مشاهده کنید. کلیدهای سریع، دسترسی آسان و تک انتخابی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

نماد **گوشی** را انتخاب کنید تا صفحه شماره گیری انتخابی باز شود، و تماسی برقرار کنید.

برای باز کردن مخاطبین، نماد **اسامی** را انتخاب کنید.

صفحه اصلی تلفن

برای دسترسی به منوی پیام رسانی، نماد **پیام** را انتخاب کنید. در این قسمت می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

زبانه **برنامه ها** در پایین صفحه نمایش را انتخاب کنید. سپس می توانید همه برنامه های نصب شده را مشاهده کنید. برای باز کردن یک برنامه، کافی است نماد آن را در فهرست برنامه ها انتخاب کنید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

می توانید صفحه اصلی خود را با افزودن ویجت ها، میانبرها، پوشه ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، ویجت های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.

برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:

1 **صفحه اصلی** > **منو** > **افزودن**

یا

قسمت خالی صفحه اصلی را انتخاب کرده و نگهدارید.

2 در منوی **حالت ویرایش**، موارد دلخواه را برای افزودن انتخاب کنید. موارد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.

3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:

- **صفحه اصلی** > نماد مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید و نگهدارید > آن را بکشید

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی در منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را انتخاب کرده و نگهدارید.

سفارشی کردن طرح برنامه از صفحه اصلی

توجه:

به شما امکان می دهد با تصاویر موجود در گالری یک نماد تصویری ایجاد کرده و از آن استفاده کنید.

بسته به اولویت های خود می توانید بعدا نمادهای برنامه را در صفحه اصلی خود ویرایش کنید.

1 برنامه ای را برای سفارشی کردن ضربه زده و مدتی نگهدارید. سپس نماد ویرایش در بالا و سمت راست نماد برنامه ظاهر می شود.

2 روی نماد ویرایش ضربه زده و طرح نماد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

1 کلید **صفحه اصلی** را انتخاب کرده و نگهدارید.

صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیرا استفاده کرده اید را نمایش می دهد.

2 نمادی را انتخاب کنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به برنامه فعلی، کلید **برگشت** را انتخاب کنید.

نوار اعلان ها

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.

نوار اعلان ها را با انگشت خود انتخاب کرده و حرکت دهید.

یا در صفحه اصلی، کلید **منو** را فشار داده و **اعلان ها** را انتخاب کنید. در اینجا می توانید مدیریت صدا/ لرزاننده/بی صدا،Wi-Fi، بلوتوث، پخش کننده موسیقی و غیره را علامت بزنید.

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری، Wi-Fi فعال یا بلوتوث و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.

در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

نماد	شرح
	سیم کارت وجود ندارد
	بدون سیگنال
	حالت هواپیما
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	هدست سیمی
	تماس در حال انجام است
	تماس نگهداشته شد
	تلفن بلندگو
	میکروفن تلفن بی صدا است
	تماس بی پاسخ
	بلوتوث روشن است
	به یک دستگاه بلوتوث متصل شد
	هشدار سیستم
	زنگ هشدار تنظیم شد

صفحه اصلی تلفن

نماد	شرح
	پست صوتی جدید
	زنگ بی صدا است
	حالت لرزشی
	باتری کاملا شارژ شد
	باتری در حال شارژ است
	دریافت و ارسال داده ها
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	بارگیری داده ها
	بارگذاری داده ها
	GPS در حال دریافت
	دریافت داده های موقعیت از GPS
	LG On-Screen Phone متصل است
	۳ اعلان دیگر نشان داده نشده است
	داده ها در حال همگام سازی است
	بارگیری پایان یافت
	Gmail جدید
	پیام جدید گوگل Talk
	پیام جدید
	آهنگی در حال پخش است

نماد	شرح
	رویداد نزدیک
	رادیو FM در پس زمینه روشن است
	اتصال به اینترنت با USB فعال است
	هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است
	اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی می خواهید متنی را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار در صفحه ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید انتخاب نمایید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار کلیک کنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار کلیک کنید.

123? ABC کلیک کنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات، این زبانه را انتخاب کرده و نگهدارید.

FA برای مشاهده کلیک کنید یا برای تغییر زبان نوشتن فشار داده و نگهدارید.

هنگام نوشتن پیام، کلیک کنید یا انتخاب کردن و نگهدارید تا یک نماد احساسی وارد شود.

کلیک کنید تا یک فاصله وارد شود.

کلیک کنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.

کلیک کنید تا نویسه قبلی پاک شود.

کلیک کنید تا صفحه کلید روی صفحه مخفی شود.

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را انتخاب کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد.

نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیم اشتراک گوگل

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید، به حساب گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم حساب گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک حساب گوگل شوید.

یا

- **برنامه ها** > یک برنامه گوگل مانند **Gmail** > و سپس **ایجاد** را برای ایجاد یک حساب جدید انتخاب کنید.

اگر یک حساب گوگل دارید، آدرس ایمیل و رمز ورود را وارد کرده و سپس **ورود به سیستم** را انتخاب کنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

پس از ورود، می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

فضا 3D

کلید 3D در سمت راست تلفن را فشار داده و نگهدارید تا وارد 3D Space شوید. در این قسمت می توانید محتوای 3D مانند YouTube 3D، گالری 3D، دوربین 3D و راهنمای 3D را مشاهده کنید.

راهنمای 3D

راهنمای 3D حاوی دستورالعمل هایی است که استفاده از محتوای 3D در این تلفن را آسان تر می کند. در این قسمت نحوه ایجاد تصاویر 3D، اتصال به تلویزیون 3D باMHL، مشاهده محتوای 3D و اشتراک گذاری آن ها شرح داده می شود.

گالری 3D

1 گالری 3D را انتخاب کنید. تصاویر 3D به صورت لیستی نشان داده می شوند.

2 تصویری را برای مشاهده انتخاب کنید.

توجه

- فاصله 30 تا 40 سانتی متری از شما بهترین وضعیت برای مشاهده محتوای 3D است.
- برای لذت از جلوه 3D، محتوا باید در فرمت 3D صحیحی تنظیم شده باشد. اگر محتوا در حالت 3D نمایش داده نشد، فرمت را با استفاده از فرمت کننده 3D تغییر دهید.

بازی ها و برنامه های3بعدی

1 بازی ها و برنامه های 3D را انتخاب کنید تا همه بازی ها و برنامه های 3D که از Market بارگیری کرده اید به صورت لیست ظاهر شوند. چهار برنامه مانند Asphalt6، Let's Golf2، Nova، Gulliver's Travels، به عنوان برنامه های پیش فرض ارائه می شوند.

مبدل 3

شما می توانید با استفاده از مبدل بازی 3D تحت پوشش موتور HRZ، از بازی های معروف 2D به صورت 3D لذت ببرید.

بازی هایی که به فهرست مبدل بازی 3D اضافه می کنید، فقط با انتخاب کلید فوری 3D در سمت راست تلفن، فورا به صورت 3D تبدیل می شوند.

1 زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و سپس **مبدل 3** را انتخاب کنید.

2 را انتخاب کرده و بازی های مورد نظر را انتخاب کنید.

3 شما می توانید بازی های موجود در فهرست مبدل بازی 3D را به صورت 3D اجرا کنید.

اگر در بازی با قابلیت سفارشی ثبت نام کرده باشید می توانید **کیفیت**، **عمق سه بعدی**، **مقیاس عمق** را در تنظیمات 3D تنظیم کنید.

1 در فهرست بازی ها، را انتخاب کنید.

2 تنظیمات را بعد از تنظیم ذخیره کنید.

توجه

مبدل بازی 3D فقط در بازی های 2D OpenGL عمل می کند.

فضا 3D

دوربین سه بعدی

1 دوربین 3D را انتخاب کنید تا صفحه نمایش به حالت دوربین 3D برود. برای ایجاد عکس های 3D و فیلم های 3D، به عکس ها و فیلم های 3D در صفحات قبل مراجعه کنید.

YouTube 3D

1 YouTube 3D را انتخاب کنید تا راه اندازی شود. وقتی صفحه به وب YouTube 3D می رود، فیلم های 3D مختلفی ظاهر می شود.

2 فیلم مورد نظر را برای تماشا انتخاب کنید. فیلم به صورت پهلو به پهلو و در حالت عمودی نشان داده می شود.

3 تلفن را به حالت افقی بچرخانید تا حالت 3D به طور خودکار روشن شود.

تهیه پشتیبان

درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده های گوشی هوشمند

توصیه می شود همیشه و خصوصا قبل از به روزآوری نرم افزار، یک فایل پشتیبان در کارت ذخیره ایجاد و ذخیره کنید. با نگهداری فایل پشتیبان در حافظه ذخیره می توانید در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا خراب شدن گوشی هوشمند به دلایل پیش بینی نشده، داده های گوشی را بازیابی کنید.

این برنامه تهیه پشتیبان بین گوشی های هوشمند LG، نسخه نرم افزاری یا سیستم عامل دیگر پشتیبانی می شود. بنابراین وقتی گوشی هوشمند LG را خریداری می کنید، می توانید از داده های فعلی گوشی هوشمند LG-P725 در گوشی جدید پشتیبان تهیه کنید.

اگر برنامه تهیه پشتیبان و بازیابی را از قبل در گوشی هوشمند خود بارگیری کرده باشید، می توانید با این برنامه از بیشتر داده های گوشی هوشمند خود، **برنامه ها** شامل برنامه های حفاظت نشده و تنظیمات آن ها، **محل یاب ها**، **تقویم**، **گزارش تماس**، **مخاطبین**، **برنامه های بارگیری شده**، **صفحه اصلی**، **پیام ها**، **برنامه های از پیش نصب شده** و **تنظیمات سیستم** پشتیبان تهیه کرده و بازیابی کنید.

- برای تهیه پشتیبان دستی از داده های گوشی هوشمند.
- برای برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار از داده های گوشی هوشمند.
- برای بازیابی داده های گوشی هوشمند.

تهیه پشتیبان از داده های گوشی هوشمند

1. کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.
2. زبانه **برنامه** را انتخاب کرده و **تهیه پشتیبان** > **پشتیبان**> **کارت ذخیره** یا **حافظه داخلی را انتخاب کنید.**
3. **افزودن جدید** را برای وارد کردن نام فایل پشتیبان انتخاب کرده و **ادامه** را انتخاب کنید.
4. کادر کنار موردی که می خواهید از آن پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا پشتیبان تهیه شود.
5. وقتی از همه فایل های انتخابی پشتیبان تهیه شد، پیام '**انجام شد**' ظاهر می شود. برای تکمیل پشتیبانی داده ها، **ادامه** را انتخاب کنید.

برنامه ریزی تهیه پشتیبان خودکار

همچنین می توانید بر اساس تنظیم برنامه زمانی خود، تهیه پشتیبان خودکار از داده ها را فعال کنید. برای این کار، مراحل زیر را انجام دهید:

1. کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.
2. زبانه **برنامه** را انتخاب کرده و سپس **پشتیبان** > **برنامه زمانی را انتخاب کنید.**
3. در صفحه **موقعیت پشتیبانی برنامه ریزی شده**، **کارت ذخیره** یا **حافظه داخلی** را انتخاب کنید.

4 در لیست، فاصله زمانی که می خواهید از داده ها و تنظیمات پشتیبان تهیه شود را انتخاب کرده و **ادامه** را انتخاب نمایید.

5 کادر کنار داده هایی که می خواهید از آن ها پشتیبان تهیه کنید را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا برنامه زمانی تنظیم شود.

بازیابی داده های گوشی هوشمند

برای بازیابی داده های موجود در حافظه دستگاه، حالت ذخیره انبوه باید خاموش باشد.

توجه: همه فایل های ذخیره شده در گوشی هوشمند قبل از بازیابی فایل پشتیبان، حذف خواهند شد.

1 کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کرده و وضعیت محل ذخیره را بررسی کنید.

2 زبانه **برنامه** را انتخاب کرده و **تهیه پشتیبان** > **بازیابی** > **کارت ذخیره** یا **حافظه داخلی** را انتخاب کنید.

3 در صفحه **بازیابی**، یک فایل پشتیبان را که حاوی داده های مورد نظر برای بازیابی است، انتخاب کنید.

4 کادر کنار موردی که می خواهید بازیابی کنید را انتخاب کرده و سپس **ادامه** را انتخاب نمایید تا در تلفن بازیابی شود.

توجه: لطفا توجه داشته باشید که داده های تلفن با محتویات پشتیبانی شده رونویسی خواهند شد.

5 اگر فایل پشتیبان کدگذاری شده است، رمز ورود تنظیم شده هنگام کدگذاری را تایپ کنید.

6 وقتی همه فایل های انتخابی بازیابی شدند، پیام '**انجام شد**' ظاهر می شود. برای راه اندازی مجدد گوشی، **ادامه** را انتخاب کنید.

توجه:

- در حالی که در حالت ذخیره انبوه هستید، برنامه تهیه پشتیبان و بازیابی عمل نمی کند. وقتی کابل USB متصل است، گزینه فقط شارژ را انتخاب کنید.
- برای کدگذاری فایل های پشتیبان جهت حفاظت بیشتر، فعال کردن کدگذاری را انتخاب کنید.

منو را از **تهیه پشتیبان** فشار دهید. **تنظیمات** > **امنیت** را انتخاب کرده و کادر را علامت بزنید. و سپس بعد از فعال کردن کدگذاری، برای بازیابی داده های همگام سازی شده سازمان دهنده، باید یک رمز ورود فعال سازی داشته باشید.

توجه:

- همچنین می توانید حذف خودکار پشتیبان های قبلی را فعال کرده و فقط پشتیبان های اخیر را نگه دارید. منو را از صفحه پشتیبان فشار داده و تنظیمات > تهیه پشتیبان از برنامه ها > حذف خودکار پشتیبان های قبلی را انتخاب کنید تا تعداد پشتیبان های برنامه ریزی شده انتخاب شود.

اسامی

برقراری تماس

1 برای باز کردن صفحه کلید، را انتخاب کنید.

2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم، را انتخاب کنید.

3 برای برقراری تماس، را انتخاب کنید.

4 برای پایان دادن به تماس، نماد **پایان** را انتخاب کنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی، 0+ را انتخاب کرده و نگهدارید.

برقراری تماس تصویری

1 برای باز کردن صفحه کلید، را انتخاب کنید.

2 شماره تلفن را مانند قبل وارد کنید.

3 نماد تصویری تماس تصویری را برای برقراری تماس تصویری انتخاب کنید.

4 اگر نمی خواهید از بلندگوی تلفن استفاده کنید، بلندگو را انتخاب کرده و مطمئن شوید که هدست وصل شده باشد.

5 در حالی که تماس تصویری برقرار می شود، تصویر خود را مشاهده می کنید: بعد از آن که مخاطب به تماس پاسخ داد، تصویر وی در صفحه نمایش نشان داده خواهد شد. در صورت نیاز، محل دوربین داخلی را تنظیم کنید.

6 برای پایان دادن به تماس تصویری، پایان را انتخاب کنید.

محرمانه: شما می توانید به جای نمایش تصویر زنده فعلی، تصویر را عوض کنید.

صفحه شماره گیری: شماره ای را وارد کنید.

بی صدا: میکروفن را بی صدا کرده و فیلم را موقتا متوقف کنید.

بی صدا: میکروفن را بی صدا کنید.

بلندگو: بلندگو را روشن یا خاموش کنید.

در حالت تماس تصویری

گرفتن - می توانید از تصویر مخاطب یا خود عکس بگیرید.

از دوربین جلو/پشتی استفاده کنید - دوربین ها را تغییر دهید.

تماس با مخاطبین

1 را انتخاب کنید تا مخاطبین باز شود.

2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا حرف اول نام مخاطب مورد نظر را با انتخاب **جستجو** وارد کنید.

3 در این لیست، مخاطب مورد نظر برای تماس را انتخاب کنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می کنید، را به راست بکشید و به تماس ورودی پاسخ دهید.

برای رد کردن یک تماس ورودی، را به چپ بکشید.

برای ارسال پیام عذرخواهی، نوار **پیام عذرخواهی** را از پایین بکشید.

نکته! پیام های عذرخواهی

با این عملکرد می توانید فورا یک پیام ارسال کنید. این برای پاسخ پیام هنگامی که در جلسه هستید مناسب است.

میزان صدای تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

1 در حین تماس اول، **صفحه شماره گیری** را انتخاب کرده و شماره گیری کنید. همچنین، می توانید مخاطبین را با انتخاب مخاطبین و انتخاب شماره مورد نظر برای تماس جستجو کنید.

2 برای برقراری تماس، را انتخاب کنید.

3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.

4 شماره نمایش داده شده را انتخاب کنید و بین تماس ها حرکت کنید. یا برای برقراری تماس کنفرانسی، **ادغام تماس ها** را انتخاب کنید.

5 یا برای پایان دادن به تماس فعال، **پایان** را انتخاب کنید یا کلید **اصلی** را فشار داده، نوار اعلان ها را به پایین بکشید و سپس **پایان تماس** را انتخاب نمایید.

توجه: هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی، را انتخاب کرده و زبانه **گزارش تماس** را انتخاب کنید.

فهرست کلیه تماس های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته!

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید هریک از ورودی های گزارش تماس را انتخاب کنید.
- کلید **منو** را فشار دهید، سپس برای حذف همه موارد ضبط شده، **حذف کلی** را انتخاب کنید.

تنظیمات تماس

شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 در صفحه اصلی، زبانه **برنامه ها** را انتخاب کنید تا منوی برنامه ها باز شود.

2 به **تنظیمات** رفته و آن را انتخاب کنید.

3 **تنظیمات تماس** را کلیک کنید و گزینه های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

مخاطبین

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

1 را انتخاب کنید تا مخاطبین باز شود.

2 **جستجو** را انتخاب کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

1 را انتخاب کنید، شماره مخاطب جدید را وارد کرده و سپس کلید **منو** را فشار دهید. **افزودن به مخاطبین** و سپس **ایجاد مخاطب جدید** را انتخاب کنید.

2 اگر می خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، ناحیه تصویر را انتخاب کنید.
از بین **گرفتن عکس** یا **انتخاب از گالری** یکی را انتخاب کنید.

3 نوع مخاطب را با انتخاب انتخاب کنید.

4 یک گروه از اطلاعات مخاطب را انتخاب کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.

5 **ذخیره** را انتخاب کنید.

مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

1 را انتخاب کنید تا مخاطبین باز شود.

2 مخاطبی را انتخاب کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.

3 ستاره سمت راست نام مخاطب را انتخاب کنید.
خطوط اطراف نماد ستاره به رنگ سفید در می آید.

حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

1 را انتخاب کنید تا مخاطبین باز شود.

2 زبانه **گروه ها** را انتخاب کرده، **مورد علاقه** را از بالای لیست انتخاب کنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب نمایید.

3 ستاره سفید در سمت راست نام مخاطب را انتخاب کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از موارد دلخواه شما حذف می شود.

وارد یا صادر کردن مخاطبین

برای وارد/صادر کردن فایل های مخاطب (با فرمت vcf) از حافظه ذخیره (ذخیره داخلی/کارت حافظه) یا سیم یا U سیم کارت به دستگاه یا برعکس.

1 را انتخاب کنید تا مخاطبین باز شود.

2 **منو** > **بیشتر** > **وارد/صادر کردن** را فشار دهید.

3 گزینه مورد نظر را برای وارد/صادر کردن انتخاب کنید.
اگر بیشتر از یک اشتراک دارید، اشتراکی را که می خواهید مخاطب به آن اضافه شود را انتخاب کنید.

4 فایل های مخاطب را برای وارد/صادر کردن انتخاب کرده و برای تایید، **تایید** را انتخاب کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.

1 نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و دستگاه را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 از بالای صفحه نمایش، **دستگاه** > **وارد کردن اطلاعات شخصی** > **وارد کردن مخاطبین** را انتخاب کنید.

3 یک پنجره از فایل مخاطبین باز می شود.

4 یک فایل مخاطبین را انتخاب کرده و **باز کردن** را کلیک کنید.

5 یک پنجره برای وارد کردن مخاطب جدید از رایانه به مخاطبین دستگاه ظاهر می شود.

6 اگر مخاطبین دستگاه و مخاطبین جدید از رایانه متفاوت هستند، یک مخاطب را برای وارد کردن از رایانه انتخاب کنید.

7 دکمه [OK] (تایید) را کلیک کنید تا مخاطب جدیدی از رایانه به دستگاه وارد شود.

پیام

گوشی مدل LG-P725 ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

1 نماد را در صفحه اصلی انتخاب کنید و برای باز کردن یک پیام خالی، **پیام جدید** را انتخاب نمایید.

2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت **به** وارد کنید.
وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را انتخاب کنید. می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

توجه: به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

3 زمینه **وارد نوشتن پیام.** را انتخاب کرده و شروع به نوشتن پیام کنید.

4 کلید **منو** را برای باز کردن منوی گزینه ها فشار تماس, تماس تصویری, افزودن موضوع, حذف, پیوست کردن و غیره انتخاب کنید.

5 برای ارسال پیام، **ارسال** را انتخاب کنید.

6 صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از نام/شماره ظاهر می شود. پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

هشدار:
بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده ۱۶۰ نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

هشدار:
اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای

پیام هایی (SMS، MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی، به پیام های خود شور و احساس ببخشید.

هنگام نوشتن پیام جدید، کلید **منو** را فشار داده و سپس **وارد کردن نماد احساسی** را در **بیشتر** انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی LG-P725 شما از قبل تعریف شده است بنابراین می توانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

نماد **پیام** را در صفحه اصلی انتخاب کرده و سپس کلید **منو** را انتخاب کنید و روی **تنظیمات** کلیک کنید.

ایمیل

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از خدمات به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3، IMAP و Exchange.

شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل

اولین باری که برنامه **ایمیل** را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

1 **برنامه ها** > **ایمیل** > در صفحه اشتراک و سپس گزینه های زیر را انتخاب کنید: **منو** > **افزودن اشتراک.**

پس از تنظیم اولیه، ایمیل محتویات صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای تغییر تنظیم یک اشتراک ایمیل:

1 **برنامه ها** > **ایمیل** > در صفحه اشتراک و سپس گزینه های زیر را انتخاب کنید: **منو** > **تنظیمات.**

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

1 **برنامه ها** > **ایمیل** > در صفحه اشتراک و گزینه های **منو** > **تنظیمات** > را انتخاب کرده و اشتراک مورد نظر برای حذف و سپس گزینه زیر را انتخاب کنید > **حذف اشتراک.**

2 برای تایید حذف اشتراک خود، دکمه **تائید** را در کادر محاوره ای انتخاب کنید.

صفحه اشتراک ایمیل

شما می توانید اشتراکی را برای نمایش صندوق دریافت آن انتخاب کنید. اشتراکی که به طور پیش فرض از آن ایمیل ارسال می کنید، با یک علامت مشخص شده است.

- انتخاب کنید تا صندوق دریافت ترکیبی شما همراه با پیام های ارسال شده به همه اشتراک ها باز شود.

پیام های صندوق دریافت ترکیبی در چپ به صورت رنگی برای هر اشتراک کدگذاری شده اند. رنگ های یکسان مربوط به یک اشتراک در صفحه اشتراک ها است.

– نماد پوشه را انتخاب کنید تا پوشه های اشتراک باز شود.

فقط جدیدترین ایمیل های اشتراک شما در تلفن بارگیری می شوند. برای بارگیری پیام های ایمیل بیشتر (قدیمی تر)، **بارگیری ایمیل های بیشتر** در پایین فهرست ایمیل ها را انتخاب کنید (اشتراک Exchange پشتیبانی نمی شود).

کار با پوشه های اشتراک

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

1 در برنامه **ایمیل**، را برای **ایجاد** انتخاب کنید.

2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین ذخیره شده به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه

ویرگول از هم جدا کنید.

3 گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی و فایل های پیوست را در صورت لزوم اضافه کنید.

4 متن پیام را وارد کنید.

5 دکمه **ارسال** را انتخاب کنید.

اگر به شبکه متصل نیستید، مثلا در حالت هواپیما هستید، پیام ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا دوباره به شبکه متصل شوید.

اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشته باشد، در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.

نکته! وقتی ایمیل جدیدی را در صندوق دریافت، می گیرید، یک اعلان به صورت صوت یا لرزش دریافت می کنید.

دوربین

آشنایی با نمایاب

توجه: ظرفیت حافظه ممکن است بسته به صحنه یا شرایط گرفته شدن عکس متفاوت باشد.

1. **تغییر دوربین** - از دوربین داخلی به دوربین خارجی تغییر وضعیت دهید.
2. **بزرگنمایی** - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.
3. **روشنایی** - این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند. نشانگر روشنایی را به طرف "-" حرکت دهید تا روشنایی تصویر کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.
4. **فلاش** – به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
5. **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را انتخاب کنید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.
6. **تغییر بین حالت 2D و 3D** - انتخاب کنید تا حالت عکاسی بین وضعیت 2D و 3D تغییر وضعیت دهد.
7. **گرفتن عکس**
8. **حالت فیلم** - برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.
9. **گالری**- آخرین عکسی که گرفته اید را انتخاب کرده و مشاهده کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری دسترسی داشته و عکس های ذخیره شده با حالت دوربین را مشاهده کنید.

دوربین

گرفتن عکس فوری

1 برنامه **دوربین** را باز کنید.

2 برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

3 نماد **گرفتن** را انتخاب کنید تا عکس گرفته شود.

وقتی عکس را گرفتید

را انتخاب کنید تا آخرین عکس گرفته شده نمایش داده شود.

منو > **اشتراک** گذاری را برای اشتراک گذاری Picasa, +گوگل, بلوتوث, پیام, +اجتماعی, ایمیل, Gmail, SmartShare

نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

منو > **بیشتر** > **تنظیم به عنوان** را انتخاب کرده و از تصویر به عنوان یک **نماد مخاطب** یا **تصویر زمینه** استفاده نمایید.

منو > **بیشتر** > **ویرایش** را انتخاب کرده و تصویر را ویرایش کنید.

برای حذف عکس، **منو** > **حذف** > **تایید حذف** را انتخاب کنید.

انتخاب کنید تا به صفحه نمایاب بروید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

- همه تنظیمات دوربین را بازیابی کنید.

- هر زمان که می خواهید، انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

تنظیمات دوربین را با حرکت در لیست تغییر دهید. بعد از انتخاب گزینه، کلید **برگشت** را انتخاب کنید.

– روی نقطه بخصوصی فوکوس می کند.

– دقت تصویر را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود، یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.

- تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی فعلی را جستجو می کند. از بین گزینه های **عادی**، **عمودی**، **افقی**، **غروب** و **شب** انتخاب کنید.

- کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

- یک طرح رنگ برای عکس جدید خود انتخاب کنید. از بین **هیچکدام سیاه و سفید**، **قرمز قهوه ای**، **نگاتیو** انتخاب کنید.

- چند ثانیه بعد از فشار دادن شاتر، عکس ها گرفته می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.

- حالت عکس گرفتن مورد نظر را انتخاب کنید.

– به شما امکان می دهد تصاویر را بعد از گرفته شدن مشاهده کنید.

- یکی از چهار صدای شاتر را انتخاب کنید.

– این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.

توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است، موجود می باشد.

– برای ذخیره تصاویر، ذخیره را انتخاب کنید.

نکته! وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.

نکته! منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد، بنابراین وقتی عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، پیش نمای عکس تغییر یافته را پشت منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

دوربین فیلمبرداری

آشنایی با نمایاب

توجه: عملکرد بزرگنمایی در حین فیلمبرداری موجود نیست.

1. **تغییر دوربین** - از دوربین خارجی به دوربین داخلی تغییر وضعیت دهید.
2. **بزرگنمایی** - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای جانبی میزان صدا استفاده کنید.
3. **روشنایی** - این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند. نشانگر روشنایی را به طرف "-" حرکت دهید تا روشنایی تصویر کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.
4. **فلاش** – به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
5. **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را انتخاب کنید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.
6. **تغییر بین حالت 2D و 3D** - انتخاب کنید تا حالت عکاسی بین وضعیت 2D و 3D تغییر وضعیت دهد.
7. **شروع ضبط**
8. **حالت دوربین** - این نماد را انتخاب کنید تا به حالت دوربین عکاسی بروید.
9. **گالری** – انتخاب کنید تا آخرین فیلمی که ضبط کرده اید نمایش داده شود. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

فیلمبرداری فوری

1 دکمه حالت **دوربین** را به پایین حرکت دهید تا نماد به تغییر کند.

2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.

3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

4 دکمه ضبط را یک بار فشار دهید تا فیلمبرداری شروع شود.

5 یک چراغ قرمز در پایین نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز در پایین صفحه نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.

6 برای توقف فیلمبرداری، را انتخاب کنید.

بعد از فیلمبرداری

فیلم گرفته شده در گالری ظاهر می شود. را انتخاب کنید تا آخرین فیلم گرفته شده نشان داده شود.

انتخاب کنید تا فیلم پخش شود.

منو > **اشتراک** گذاری را برای اشتراک YouTube, بلوتوث, پیام, ایمیل, Gmail, SmartShare

برای حذف فیلم، **منو** > **حذف** > **تایید حذف** را انتخاب کنید.

انتخاب کنید تا به صفحه نمایاب بروید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، را انتخاب کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

- همه تنظیمات دوربین فیلمبرداری را بازیابی کنید.

- انتخاب کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. این یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

می توانید با حرکت در لیست، دوربین فیلمبرداری را تنظیم کنید. بعد از انتخاب گزینه، کلید **برگشت** را انتخاب کنید.

– انتخاب کرده و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.

WB - کیفیت های رنگ را در شرایط نوری مختلف بهبود می بخشد.

- یک طرح رنگ برای عکس جدید خود انتخاب کنید. از بین **هیچکدام**، **سیاه و سفید**، **قرمز قهوه ای**، **نگاتیو** انتخاب کنید.

- مدت زمان خاصی را برای فیلم خود تعیین کنید. برای محدودکردن اندازه حداکثر جهت ارسال یک پیام MMS، از بین گزینه های **عادی** و **پیام چند رسانه ای** انتخاب کنید.

- برای ضبط فیلم بدون صدا، **بی صدا** را انتخاب کنید.

– این گزینه را انتخاب کنید تا فیلم بدون تکان خوردن دوربین گرفته شود.

- مرور خودکار، فیلم ضبط شده را به طور خودکار به شما نشان می دهد.

– برای ذخیره فیلم ها، ذخیره را انتخاب کنید.

دوربین فیلمبرداری

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در سمت چپ تلفن استفاده کنید.

عکس ها و فیلم های 3D

گرفتن عکس 3D

1. **تغییر دوربین** - از دوربین خارجی به دوربین داخلی تغییر وضعیت دهید.
2. **فوکوس 3D**- شما می توانید به صورت دستی و با تنظیم میزان همپوشانی با نواری که در پایین ظاهر می شود، فوکوس 3D را تنظیم کنید. قبل از شروع به گرفتن عکس 3D، می توانید از این عملکرد استفاده کنید.
3. **روشنایی** - این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند. نشانگر روشنایی را به طرف "-" حرکت دهید تا روشنایی فیلم کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.
4. **فلاش** - به شما امکان می دهد هنگام فیلم گرفتن در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.
5. **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را انتخاب کنید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.

حالت فوکوس سه بعدی - گزینه فوکوس 3D خودکار را از بین حاشیه و مرکز انتخاب کنید. حاشیه از ناحیه اطراف برای بهینه کردن مقدار همپوشانی استفاده می کند. مرکز از یک ناحیه مرکزی برای این کار استفاده می کند. شما می توانید با عملکرد فوکوس 3D نمایاب نیز تنظیمات را به صورت دستی انجام دهید.

1. برنامه دوربین را باز کنید.
2. دکمه 3D را در نمایاب انتخاب کنید.
3. برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
4. نماد **گرفتن** را انتخاب کنید.
5. دوربین روی تصویر فوکوس می کند. وقتی روی تصویر فوکوس شد، نشانگرهای فوکوس در هر گوشه به رنگ سبز در آمده و دوبین عکس می گیرد.

گرفتن فیلم 3D

1. **تغییر دوربین** - از دوربین خارجی به دوربین داخلی تغییر وضعیت دهید.

2 **فوکوس 3D-** شما می توانید به صورت دستی و با تنظیم میزان همپوشانی با نواری که در پایین ظاهر می شود، فوکوس 3D را تنظیم کنید. قبل از شروع به گرفتن فیلم 3D، می توانید از این عملکرد استفاده کنید. امکان تنظیم این عملکرد در حین فیلمبرداری ممکن نیست.

3 **روشنایی** - این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند. نشانگر روشنایی را به طرف "-" حرکت دهید تا روشنایی فیلم کم شود یا به طرف "+" حرکت دهید تا روشنایی زیاد شود.

4 **فلاش** - به شما امکان می دهد هنگام فیلم گرفتن در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.

5 **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را انتخاب کنید. به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید.

حالت فوکوس سه بعدی - گزینه فوکوس 3D خودکار را از بین حاشیه و مرکز انتخاب کنید. حاشیه از ناحیه اطراف برای بهینه کردن مقدار همپوشانی استفاده می کند. مرکز از یک ناحیه مرکزی برای این کار استفاده می کند. شما می توانید با عملکرد فوکوس 3D نمایاب نیز تنظیمات را به صورت دستی انجام دهید.

تثبیت تصویر - روشن کنید تا لرزش دست را جبران کند.

1 برنامه دوربین را باز کرده و دکمه حالت دوربین را انتخاب کنید. نماد گرفتن به تغییر می کند.

2 نمایاب دوربین فیلمبرداری در صفحه ظاهر می شود: دکمه 3D را انتخاب کنید.

3 در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه فیلم مورد نظر بگیرید.

4 نماد شروع فیلم را انتخاب کنید. یک چراغ قرمز در پایین نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز در پایین صفحه نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.

5 نماد توقف فیلم را انتخاب کنید تا ضبط متوقف شود.

توجه

- حالت دوربین 3D در نمای افقی مجاز است.
- فاصله بین دوربین و سوژه باید بیشتر از 0.5 متر باشد.
- برای تجربه بهتر تماشای محتوای 3D، دستگاه را در 30 تا 40 سانتی متری چشمان خود قرار دهید.

چند رسانه ای

می توانید فایل های چندرسانه ای را در کارت حافظه ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های تصویری و ویدئویی دسترسی داشته باشید.

گالری

زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و **گالری** را انتخاب کنید. فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های چندرسانه ای را باز کنید.

نمای زمان

در گوشی LG-P725، منوی **گالری** یک نمای زمان برای عکس ها و فیلم های شما ارائه می دهد. در حالت نمای شبکه ای، را به راست بکشید تا تاریخ گرفته شدن عکس ها از جدیدترین به قدیمی ترین نمایش داده شود. اگر یک تاریخ خاص را انتخاب کردید، همه عکس های گرفته شده در آن روز به صورت گروه در می آیند.

موسیقی

گوشی LG-P725 شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و **موسیقی** را انتخاب کنید.

پخش آهنگ

1 در صفحه اصلی، زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و **موسیقی** را انتخاب کنید.

2 **آهنگ ها** را انتخاب کنید.

3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

	انتخاب کنید تا پخش موقتا متوقف شود.
	انتخاب کنید تا پخش از سرگرفته شود.
	انتخاب کنید تا به آهنگ بعدی آلبوم، لیست پخش یا پخش تصادفی بروید.
	برای بازگشت به اول ترانه، یکبار انتخاب کنید. برای بازگشت به ترانه قبل، دو بار انتخاب کنید.
	انتخاب کنید تا حالت تکرار تنظیم شود.
	انتخاب کنید تا لیست پخش فعلی به حالت تصادفی پخش شود.
	انتخاب کنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود.
	انتخاب کنید تا متن آهنگ ها نمایش داده شود. این گزینه فقط برای ترانه هایی که متن آن ها موجود است می باشد.
	انتخاب کنید تا میزان صدا تغییر کند.
	انتخاب کنید تا هنگام اتصال با جک هدست، جلوه صوتی دالبی تنظیم شود.

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است، فشار دهید.

ترانه ای را در لیست انتخاب کرده و انگشت خود را نگهدارید. **پخش**، **افزودن به لیست پخش**، **استفاده به عنوان آهنگ زنگ**، **حذف**، **اشتراک گذاری**، **جستجو** و **جزئیات** به صورت گزینه هایی نمایش داده می شود.

توجه: حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد.
در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

رادیو FM

گوشی LG-P725 شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می توانید هنگام حرکت ایستگاه های رادیویی دلخواه خود را تنظیم کنید.

توجه: برای گوش دادن به رادیو، باید از هدست استفاده کنید. آن را در سوکت هدست تلفن وارد کنید.

جستجوی ایستگاه ها

می توانید با جستجوی ایستگاه های رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت خودکار، ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید. سپس ایستگاه ها در شماره کانال خاصی ذخیره می شوند و لزومی به جستجوی مجدد آن ها نخواه بود.
می توانید حداکثر 48 کانال را در گوشی خود ذخیره کنید.

تنظیم خودکار

1 در صفحه اصلی، زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و **رادیو FM** را انتخاب کنید.
2 کلید **منو** را فشار داده و سپس **اسکن خودکار** را انتخاب کنید.
3 اگر کانال های از قبل تنظیم شده وجود داشته باشد، یک پنجره با عبارت "همه کانال ها بازنشانی شده و اسکن خودکار شروع شود؟" ظاهر می شود. اگر تایید را انتخاب کنید، همه کانال های از قبل تنظیم شده حذف شده و **اسکن خودکار** شروع می شود.
4 در حین اسکن خودکار، **توقف** را انتخاب کنید تا اسکن متوقف شود. فقط کانال هایی که قبل از توقف اسکن، یافت شده اند، ذخیره می شوند.

توجه: همچنین می توانید با استفاده از کلید مدور روی صفحه، به صورت دستی ایستگاه را تنظیم کنید.

نکته! برای بهبود گیرندگی رادیو، سیم هدست را باز کنید چون سیم هدست نیز به عنوان آنتن رادیو عمل می کند.
اگر هدستی که برای گیرندگی رادیو ساخته نشده است را متصل کنید، گیرندگی رادیو ضعیف خواهد بود.

وب

مرورگر

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیما در تلفن شما بارگیری می کند. در هر کجا که هستید و و هر چیزی که دوست دارید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از گزینه ها

کلید **منو** را برای مشاهده گزینه ها فشار دهید.

انتخاب کنید تا یک صفحه به عقب بروید.

انتخاب کنید تا همه پنجره های باز نشان داده شود.

انتخاب کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود.

بعدا بخوان – صفحه وب فعلی را به گروه بعدا بخوان اضافه کنید.

افزودن سرویس خبری RSS – صفحه وب فعلی را به سرویس خبری RSS اضافه کنید.

بیشتر

- **اشتراک گذاری صفحه** – به شما امکان می دهد صفحه وب را با دیگران به اشتراک بگذارید.
- **جستجو در صفحه** – به شما امکان می دهد حروف یا لغات را در صفحه وب فعلی بیابید.
- **جستجوی متن** – به شما امکان می دهد متنی را از صفحه وب کپی کنید.
- **صفحه اصلی:** به صفحه اصلی بروید.
- **تنظیم بعنوان صفحه اصلی:** صفحه وب فعلی را به عنوان صفحه اصلی خود تنظیم کنید.
- **افزودن میانبر به صفحه اصلی:** میانبر صفحه فعلی وب را به صفحه اصلی اضافه کنید.
- **اطلاعات صفحه:** اطلاعات صفحه وب را نمایش دهید.
- **بارگیری ها:** تاریخچه بارگیری را نشان می دهد.
- **تنظیمات:** تنظیمات مرورگر را نمایش می دهد.

برنامه ها

تنظیم زنگ هشدار

1 **برنامه ها** > **هشدار** > **هشدار جدید.**

2 **زمان**، **تکرار**، **مدت تعویق**، **لرزش**، **زنگ هشدار** و **قفل پازل** را تنظیم کرده و سپس یک برچسب به نام زنگ هشدار اضافه کنید. **ذخیره** را انتخاب کنید.

3 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید، LG-P725 به شما امکان می دهد زمانی که قبل از به صدا در آمدن زنگ هشدار باقی مانده است را ببینید.

استفاده از ماشین حساب

1 **برنامه ها** > **ماشین حساب.**

2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد انتخاب کنید.

3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+، −، x، یا ÷) و سپس = را انتخاب کنید.

4 برای محاسبات پیچیده تر، کلید **منو** را فشار داده و صفحه **پیشرفته** را انتخاب کنید، سپس **sin**، **cos**، **tan**، **log** و غیره را انتخاب کنید.

افزودن یک رویداد به تقویم

1 **برنامه ها** > **تقویم.**

2 برای بررسی رویداد، تاریخ را انتخاب کنید. برای افزودن رویداد جدید، کلید **منو** را انتخاب کنید. **رویداد جدید** را انتخاب کنید.

3 **موضوع** را انتخاب کرده و نام رویداد را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را بررسی کنید.

4 **کجا** را انتخاب کرده و موقعیت را وارد کنید.

5 اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، **شرح** را انتخاب کرده و جزئیات را وارد کنید.

6 اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود، **تکرار** را تنظیم کرده و در صورت لزوم **یادآورها** را تنظیم نمایید.

7 برای ذخیره رویداد در تقویم، **ذخیره** را انتخاب کنید.

تغییر نمای پیش فرض تقویم

1 **برنامه ها** > **تقویم.**

2 در بالای صفحه، می توانید نماهای مختلف تقویم (روز، هفته، ماه کارها) را بیابید.

Polaris Office

Polaris Office یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word، Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

مدیریت فایل ها

Polaris Office ویژگی های مدیریت آسان فایل ها از جمله کپی کردن، الصاق، تغییرنام و حذف فایل ها و پوشه ها در دستگاه را در اختیار کاربران قرار می دهد.

برنامه ها

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

ویرایشگر فیلم

از ویرایشگر فیلم برای ویرایش فیلم هایی که گرفته اید استفاده کنید.

1 **برنامه ها** > **ویرایشگر فیلم.**

2 **جدید** را انتخاب کرده و برای افزودن فیلم، تصویر یا کلیپ های صوتی، **افزودن** را انتخاب کنید. شما می توانید فایل ها را به جای مورد نظر بکشید.

توجه:

- اگر فیلم با این دستگاه ایجاد نشود، ممکن است این ویژگی در مورد آن عمل نکند.
- این ویژگی از فیلم HD (1920x1080) کامل و دقت تصویرهای بیشتر پشتیبانی نمی کند.
- اگر اول فیلم 3D اضافه شود، فقط فیلم های 3D با همان دقت تصویر و تصاویر 3D موجود خواهند بود.
- اگر اول فیلم 2D اضافه شود، فقط فیلم های 2D با همان دقت تصویر و تصاویر 2D موجود خواهند بود.

3 برای ویرایش طول ویدیو، **برش** را انتخاب کرده و نوار برش را بکشید. می توانید با استفاده از **نمای جزئیات**، جزئیات را کنترل کنید.

4 وقتی پروژه را به اتمام رساندید، **صادر** کردن را در صفحه اصلی انتخاب کنید تا فایل تکمیل شود. قبل از خروج و رفتن به منوی اصلی، تغییرات را ذخیره کنید.

LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

1 برای دسترسی به LG SmartWorld، روی نماد کلیک کنید.

2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام ضربه زده و عضویت LG SmartWorld را دریافت کنید.

3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

توجه: اگر نمادی وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgsmartworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.

2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.

3 فایل بارگیری شده را اجرا و نصب کنید.

4 با ضربه روی نماد به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در ترفیعات ماهانه LG SmartWorld شرکت کنید.
- محتوای مهیج 3D را از 'منطقه 3D' یافته و بارگیری کنید.
- دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید، بیابید.
- **دسته بندی ها:** محتویات را بر اساس گروه بیابید (مثلا تحصیل، سرگرمی، بازی ها و غیره).
- **برنامه های من:** فهرستی از محتویات بارگیری شده/و محتویاتی که باید به روز شوند.
- **برنامه هایی برای شما:** محتوای توصیه شده بسته به انتخاب های قبلی شما.
- **جستجو:** محتوا را جستجو کنید.
- **تنظیمات:** نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید. (صفحه جزئیات محتوا)
- **لیست دلخواه:** محتوای مورد علاقه خود را ذخیره کنید.

توجه: ممکن است LG SmartWorld در همه مناطق یا کشورها موجود نباشد.

اتصال

بلوتوث

شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

نکته! با گوشی LG-P725، می توانید از سرعت زیاد بلوتوث لذت ببرید. اگر دستگاه مورد نظر جهت اشتراک گذاری فایل ها، از بلوتوث پرسرعت نیز پشتیبانی کند، فایل ها به طور خودکار از طریق شبکه پرسرعت انتقال می یابند. برای استفاده از انتقال پرسرعت داده ها با بلوتوث، لطفا مطمئن شوید قبل از استفاده، Wi-Fi در دستگاه های شما خاموش باشد. تنظیمات بلوتوث پرسرعت ممکن است بسته به دستگاه متفاوت باشد. لطفا تنظیمات دستگاه را با شبکه مخابراتی آن ها بررسی کنید.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصا دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

1. **برنامه ها** > **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > و سپس **بلوتوث** را انتخاب کنید تا روشن شود.
2. به **تنظیمات بلوتوث** > **جستجوی دستگاه ها** بروید
3. از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه به دستگاه شما متصل خواهد شد. اگر دستگاه مورد نظر برای مرتبط سازی در لیست نبود، بررسی کنید که دستگاه مورد نظر روی **قابلیت رویت** تنظیم شده باشد، و دوباره جستجو را شروع کنید.

ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب یا فایل رسانه ای از یک برنامه مناسب یا از **فایل های من** انتخاب کنید.

2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **قابلیت رویت** > **قابلیت رویت**را انتخاب کنید. دستگاه شما به مدت 120 ثانیه برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت می شود.

2 وقتی از شما خواسته شد، (در صورت لزوم) پین ویژگی بی سیم بلوتوث را وارد کرده و **تایید** را انتخاب کنید.

3 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه، **پذیرفتن** را انتخاب کنید. داده های دریافتی در پوشه بلوتوث ذخیره می شوند.

توجه: اگر مخاطبی را دریافت کنید، می توانید مخاطبین را به صورت زیر در دفترچه تلفن ذخیره کنید: **اسامی** > **را انتخاب کنید** > **بیشتر** > **وارد/صادر کردن** را فشار دهید.

Wi-Fi

با نحوه استفاده از قابلیت های شبکه بی سیم دستگاه خود آشنا شوید تا بتوانید آن را فعال کرده و به هر شبکه محلی بی سیم (WLAN) سازگار با استانداردهای IEEE 802.11 b/g/n متصل شوید. شما می توانید هر جا که یک نقطه دسترسی یا هات اسپات بی سیم وجود دارد، به اینترنت یا شبکه های دیگر متصل شوید.

فعال کردن ویژگی WLAN

در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **تنظیمات Wi-Fi** > **Wi-Fi** را انتخاب کنید.

توجه: WLAN فعال در زمینه تلفن، نیروی باتری را مصرف می کند. برای حفظ نیروی باتری، فقط در صورت لزوم WLAN را فعال کنید.

جستجو و اتصال به WLAN

در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.دستگاه به طور خودکار WLANهای موجود را جستجو می کند.

1 در قسمت **شبکه های Wi-Fi**، شبکه ای را انتخاب کنید.

2 (در صورت لزوم) یک رمز ورود برای شبکه وارد کنید.

3 **اتصال** را انتخاب کنید.

افزودن دستی WLAN

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **تنظیمات Wi-Fi** > **افزودن شبکه Wi-Fi** را انتخاب کنید.

2 SSID شبکه را وارد کرده و نوع امنیت را انتخاب کنید.

3 تنظیمات امنیتی را بسته به نوع امنیت انتخابی تنظیم کنید.

4 **ذخیره** را انتخاب کنید.

اتصال به WLAN با استفاده از تنظیم محافظت شده Wi-Fi (WPS)

با استفاده از WPS، می توانید به یک شبکه ایمن متصل شوید.

برای اتصال به یک WLAN با دکمه WPS،

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

2 **درخواست دکمه فشاری WPS** را انتخاب کنید.

3 ظرف 2 دقیقه یک دکمه WPS را در نقطه دستیابی فشار دهید.

برای اتصال به یک WLAN با دکمه WPS،

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کنید.

2 شبکه ای را که با نماد WPS نشان داده می شود را انتخاب کرده و **WPS پین** را انتخاب کنید.

3 در نقطه دستیابی، پین را وارد کرده و دکمه شروع را فشار دهید.

استفاده از SmartShare

SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می کند.

هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی، دارای مجوز DLNA باشند.

برای روشن کردن SmartShare و اجازه اشتراک گذاری محتویات

1 زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.

2 کلید **منو** را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

3 اگر می خواهید به طور خودکار درخواست اشتراک گذاری از دستگاه های دیگر پذیرفته شود، **درخواست همیشه قبول** شود را انتخاب کنید.

4 اگر می خواهید به طور خودکار فایل ها از دستگاه های دیگر در تلفن شما بارگذاری شوند، **دریافت فایل ها** را انتخاب کنید.

5 کادر **قابلیت رویت** را انتخاب کنید تا روشن شود.

6 در بخش اشتراک گذاری محتویات، نوع محتوایی که می خواهید به اشتراک بگذارید را انتخاب و علامت گذاری کنید. از بین **عکس ها** **فیلم ها** و **موسیقی** انتخاب کنید.

7 **SmartShare** اینک فعال بوده و آماده اشتراک گذاری محتویات است.

برای اشتراک گذاری محتویات از مجموعه راه دور به دستگاه های دیگر

اجازه دهید دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون) محتویات چندرسانه ای را از مجموعه راه دور (مثلا رایانه) پخش کند.

توجه: مطمئن شوید که عملکرد DLNA دستگاه های شما به درستی پیکربندی شده باشد (مثلا تلویزیون و رایانه).

1 زبانه **برنامه** را انتخاب کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.

2 دکمه بالا سمت راست را انتخاب کرده و دستگاه را از لیست ارائه دهندگان انتخاب نمایید.

3 دکمه بالا سمت چپ را انتخاب کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.

4 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

5 یک تصویر بندانگشتی محتوا را انتخاب کنید یا کلید **منو** را فشار داده و دکمه **پخش** را انتخاب نمایید.

برای اشتراک گذاری محتویات از تلفن به دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون)

توجه: مطمئن شوید که دستگاه ارائه دهنده به طور صحیح پیکربندی شده باشد.

1 هنگام مرور عکس ها یا فیلم ها در برنامه **گالری**، آن را انتخاب کرده و نگهدارید و فایل ها را انتخاب کنید. اکنون می توانید چند فایل را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید.

2 **اشتراک** گذاری در منو را انتخاب کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.

3 **SmartShare** به طور خودکار با فایل های انتخابی راه اندازی می شود.

4 دستگاه را از فهرست دستگاه های پخش انتخاب کنید تا فایل ها پخش شوند.

توجه: همین مراحل را برای استفاده از پخش کننده موسیقی، دوربین و پخش کننده فیلم جهت اشتراک گذاری محتویات تکرار کنید.

توجه: برای استفاده از این برنامه، بررسی کنید که دستگاه با اتصال Wi-Fi به شبکه خانگی شما متصل باشد. برخی از دستگاه ها که DLNA در آن ها فعال است (مثلا تلویزیون) فقط از ویژگی DMP مربوط به DLNA پشتیبانی کرده و در فهرست دستگاه های پخش ظاهر نمی شوند. ممکن است دستگاه شما قادر به پخش برخی از محتویات نباشد.

برای بارگیری محتویات از مجموعه راه دور

1 زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.

2 دکمه بالا سمت چپ را انتخاب کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.

3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

4 یک تصویر بندانگشتی محتوا و سپس کلید منوی **بارگیری** را انتخاب کنید.

توجه: تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

برای بارگذاری محتویات از تلفن به مجموعه راه دور

توجه: مطمئن شوید که کارت SD به طور صحیح وارد شده و دریافت فایل ها در منوی تنظیمات علامت زده شده باشد.

1 زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.

2 دکمه بالا سمت چپ را انتخاب کرده و **تلفن من** را انتخاب کنید.

3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

4 یک تصویر بندانگشتی محتوا را انتخاب کرده و نگهدارید و سپس کلید منوی **بارگذاری** را انتخاب کنید.

5 یک دستگاه مجموعه راه دور را برای بارگذاری انتخاب کنید.

توجه: برخی از دستگاه های دارای DLNA از عملکرد بارگذاری DMS پشتیبانی نکرده و بارگذاری نخواهند شد. تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

برای پخش محتوا از مجموعه محتوای راه دور در تلفن

1 زبانه **برنامه** را انتخاب کرده و **SmartShare** را انتخاب کنید.

2 دکمه بالا سمت راست را انتخاب کرده و تلفن من را از لیست ارائه دهندگان انتخاب نمایید.

3 دکمه بالا سمت چپ را انتخاب کرده و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.

4 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

5 یک تصویر بندانگشتی محتوا را انتخاب کنید یا کلید **منو** را فشار داده و دکمه **پخش** را انتخاب نمایید.

6 برای تغییر وضعیت بین حالت های 3D – 2D، دکمه 2D یا 3D را انتخاب کنید.

توجه: در حالت 3D ممکن است برخی از محتویات خراب باشند.

اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه

با نحوه تنظیم دستگاه به عنوان مودم بی سیم یا نقطه دسترسی بی سیم برای رایانه ها یا دستگاه های دیگر و اشتراک گذاری اتصال شبکه تلفن همراه دستگاه خود آشنا شوید.

اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه دستگاه از طریق WLAN

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **هات اسپات قابل حمل** را انتخاب کنید.

2 برای فعال سازی هات اسپات WLAN، گزینه **Wi-Fi hotspot قابل حمل** **Wi-Fi hotspot قابل حمل** را انتخاب کنید.

3 **تنظیمات Wi-Fi hotspot قابل حمل** **تنظیمات Wi-Fi hotspot قابل حمل** را انتخاب کنید.

4 برای سفارشی کردن هات اسپات WLAN، گزینه **پیکربندی Wi-Fi hotspot** را انتخاب کنید.

شبکه SSID - نام دستگاه را که به دستگاه های خارجی نشان داده می شود را مشاهده و ویرایش کنید.

امنیت - نوع امنیت را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری شبکه تلفن همراه دستگاه از طریق USB

1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 **حالت اتصال USB** ظاهر می شود.

3 برای فعال سازی ویژگی تترینگ USB، گزینه **افسار کردن USB** را انتخاب کنید. دستگاه شما اتصال شبکه تلفن همراه را در رایانه به اشتراک می گذارد. برای توقف اشتراک گذاری اتصال شبکه، علامت کادر کنار **افسار کردن USB** را بردارید. (گزینه **فقط شارژ** را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.)

توجه: روش اشتراک گذاری اتصال شبکه ممکن است بسته به سیستم عامل رایانه متفاوت باشد.

GPS

دستگاه شما مجهز به یک سیستم گیرنده موقعیت یابی جهانی (GPS) است. با نحوه فعال کردن خدمات موقعیت یابی آشنا شوید. برای دریافت سیگنال های GPS، از استفاده از دستگاه در شرایط زیر خودداری کنید:

- در بین ساختمان ها، در تونل ها یا معابر زیرزمینی یا داخل ساختمان ها با تهویه ضعیف و در محیط های با ولتاژ بالا یا میدان های مغناطیسی.
- هنگام استفاده از عملکردهای GPS، از انتخاب ناحیه آنتن داخلی دستگاه یا پوشاندن آن با دست یا اشیاء دیگر خودداری کنید.
- این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا شبکه مخابراتی شما در دسترس نباشد.

فعال سازی خدمات موقعیت یابی

برای دریافت اطلاعات موقعیت و جستجوی نقشه، باید خدمات موقعیت یابی را فعال کنید.

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **امنیت و موقعیت**

2 تنظیمات زیر را جهت فعال سازی خدمات موقعیت یابی انجام دهید:

استفاده از شبکه های بی سیم - WLAN و/یا شبکه های تلفن همراه را برای جستجوی موقعیت خود تنظیم کنید.

استفاده از ماهواره های GPS - این گزینه را تنظیم کنید تا برای جستجوی موقعیت شما، از ماهواره GPS استفاده شود.

اتصال

اتصال رایانه با یک کابل داده ای رایانه

با نحوه متصل کردن دستگاه به رایانه با کابل داده ای رایانه در حالت های اتصال USB آشنا شوید. با متصل کردن تلفن به رایانه، می توانید داده ها را مستقیما به دستگاه یا از دستگاه انتقال دهید و از برنامه نرم افزار رایانه (LG PC Suite) استفاده کنید.

تلفن را با رایانه همگام سازی کنید

برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید نرم افزار رایانه (LG PC Suite) را در رایانه نصب نمایید. این برنامه را از وب سایت LG در (www.lg.com) بارگیری کنید.

1. از کابل داده ای USB برای اتصال تلفن به رایانه استفاده کنید.
2. **حالت اتصال USB** ظاهر می شود. **PC افزار**
3. را انتخاب کنید.
4. برنامه LG PC Suite را از رایانه اجرا کنید.

برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار رایانه (LG PC Suite) مراجعه کنید.

توجه: درایور USB داخلی LG

- برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

اتصال به عنوان یک دستگاه ذخیره انبوه

شما می توانید دستگاه خود را به عنوان یک دیسک جداشدنی به رایانه متصل کرده و به دایرکتوری فایل ها دسترسی داشته باشید. اگر یک کارت حافظه در دستگاه وارد کنید، می توانید با به کاربردن دستگاه به عنوان یک کارت خوان حافظه، به دایرکتوری فایل های کارت حافظه دسترسی داشته باشید.

1. **برنامه ها** > **تنظیمات** > **ذخیره** را برای بررسی رسانه های ذخیره شده انتخاب کنید.
   (اگر می خواهید فایل ها را از یا به یک کارت حافظه انتقال دهید، کارت حافظه را در تلفن وارد کنید.)
2. تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
3. **حالت اتصال USB** ظاهر می شود. گزینه **ذخیره انبوه** را انتخاب کنید.
4. پوشه حافظه جداشدنی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
5. فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

6 گزینه **فقط شارژ** را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

1 **برنامه ها** > **تنظیمات** > **ذخیره** را برای بررسی رسانه های ذخیره شده انتخاب کنید.
(اگر می خواهید فایل ها را از یا به یک کارت حافظه انتقال دهید، کارت حافظه را در تلفن وارد کنید.)

2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.

3 **حالت اتصال USB** ظاهر می شود، گزینه **ذخیره انبوه** را انتخاب کنید.

4 پوشه حافظه جداشدنی را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

5 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

6 در پایان، گزینه **فقط شارژ** را برای قطع اتصال تلفن انتخاب کنید.

توجه: برای قطع اتصال دستگاه از رایانه، روی نماد دستگاه USB در نوار وظیفه Windows کلیک کرده و برای برداشتن ایمن دستگاه ذخیره انبوه، روی گزینه مربوطه کلیک کنید. سپس کابل داده ای رایانه را از رایانه جدا کنید. در غیراینصورت، ممکن است داده های ذخیره شده در کارت حافظه از بین بروند یا کارت حافظه آسیب ببیند.

اتصالات VPN

شما می توانید شبکه های محرمانه مجازی (VPN) ایجاد کرده و به طور ایمن از طریق یک شبکه عمومی مانند اینترنت، به شبکه محرمانه خود متصل شوید.

توجه: دستگاه شما باید از قبل برای دسترسی به اینترنت پیکربندی شده باشد. اگر در دسترسی به اینترنت مشکل دارید، باید اتصالات را ویرایش کنید. اگر درباره اطلاعات اتصال مطمئن نیستید، این اطلاعات را از شبکه مخابراتی خود بخواهید.

تنظیم اتصالات VPN

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **تنظیمات VPN** > **افزودن VPN** را انتخاب کنید.

2 یک نوع VPN انتخاب کنید.

3 اطلاعات اتصال را سفارشی کنید.

توجه: گزینه های موجود ممکن است بسته به نوع VPN متفاوت باشند.

- **نام VPN** - نامی را برای سرور VPN وارد کنید.
- **تنظیم سرور VPN** - آدرس IP مربوط به سرور VPN را وارد کنید.
- **فعال کردن کدگذاری** - تنظیم کنید تا سرور VPN کدگذاری شود.
- **تنظیم کلید پیش اشتراک گذاری شده IPsec** - یک کلید پیش اشتراک گذاری شده را وارد کنید.

- **فعال کردن L2TP سری** - تنظیم کنید تا از رمز ورود سری L2TP استفاده شود.
- **تنظیم L2TP سری** - رمز ورود سری L2TP را وارد کنید.
- **تنظیم گواهی کاربر** - یک گواهی کاربر که سرور VPN از آن برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی ها را از سرور VPN وارد کرده یا از وب بارگیری کنید.
- **تنظیم گواهی CA** - یک مسئول گواهی نامه (CA) که سرور VPN از آن برای شناسایی شما استفاده می کند را انتخاب کنید. شما می توانید گواهی ها را از سرور VPN وارد کرده یا از وب بارگیری کنید.
- **دامنه های جستجوی DNS** - آدرس سرور نام دامنه (DNS) را وارد کنید.

1 در پایان، **منو** > **ذخیره** را فشار دهید.

اتصال به یک شبکه محرمانه

1 در حالت غیرفعال، لیست برنامه ها را باز کرده و **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **تنظیمات VPN** را انتخاب کنید.

2 یک شبکه محرمانه برای اتصال انتخاب کنید.

3 نام کاربر و رمز ورود را وارد کرده و **اتصال** را انتخاب کنید.

تنظیمات

در صفحه اصلی، زبانه **برنامه ها** را انتخاب کرده و به **تنظیمات** بروید و آن را انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها

در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید.

حالت هواپیما – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.

Wi-Fi – Wi-Fi برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن می شود.

تنظیمات Wi-Fi – به شما امکان می دهد نقاط دستیابی بی سیم را تنظیم و مدیریت کنید. اعلان شبکه را تنظیم کرده یا یک شبکه Wi-Fi اضافه کنید. می توان از صفحه تنظیمات Wi-Fi، به تنظیمات پیشرفته Wi-Fi دسترسی پیدا کرد. کلید **منو** را فشار داده و **پیشرفته** را انتخاب کنید.

بلوتوث – ویژگی بی سیم بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.

تنظیمات بلوتوث

- **نام دستگاه:** یک نام بلوتوث برای دستگاه خود تنظیم کنید.
- **قابل رویت:** دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **جستجوی دستگاه ها:** دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که به جستجوی دستگاه های بلوتوث فعال شده دیگر بپردازد.

توجه:

منو را برای تغییر تنظیم انتقال مخاطب فشار دهید.

- ارسال بصورت یک فایل: مخاطبین را به صورت یک کارت ویزیت چندتایی ارسال کنید. این ممکن است زمان انتقال را کاهش دهد اما دستگاه های قدیمی از این حالت برای دریافت مخاطبین پشتیبانی نمی کنند.
- ارسال جداگانه: هر مخاطب را به صورت یک کارت ویزیت تکی ارسال کنید. اگر دستگاه های قدیمی نتوانستند همه مخاطبین را دریافت کنند، این گزینه را انتخاب کنید.

هات اسپات قابل حمل – شما می توانید تنظیمات هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را پیکربندی کنید.

تنظیمات VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلا پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

شبکه های تلفن همراه – گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقطه دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

تنظیمات On-Screen Phone - به شما امکان می دهد که رمز ورود On-Screen Phone را تغییر دهید.

تنظیمات

تنظیمات تماس

< شماره های شماره گیری ثابت >

برای روشن کردن و گردآوری فهرستی از شماره ها که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت، گزینه **شماره های شماره گیری ثابت** را انتخاب کنید. برای این کار به کد پین2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

< پست صوتی >

خدمات پست صوتی – به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

تنظیمات پست صوتی - اگر از خدمات پست صوتی حامل استفاده می کنید، این گزینه به شما امکان می دهد شماره تلفن را برای استفاده جهت گوش دادن و مدیریت پست صوتی وارد کنید.

< سایر تنظیمات تماس >

رد تماس – به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه های **خاموش**، **رد کردن در لیست** یا **رد همه تماس ها** انتخاب کنید.

انتقال تماس – انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

تنظیمات دیگر – این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

- **ID تماس گیرنده:** انتخاب کنید شماره شما در تماس خروجی نشان داده شود یا خیر (به ارائه دهنده شبکه بستگی دارد).
- **انتظار تماس:** اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

محدودیت تماس – زمان مورد نظر را برای محدودیت تماس ها انتخاب کنید. رمز ورود محدودیت تماس را وارد کنید. جهت اطلاع از این خدمات، با اپراتور خود تماس بگیرید.

هزینه های تماس – هزینه های اعمال شده در تماس های خود را مشاهده کنید. (این خدمات وابسته به شبکه است؛ برخی اپراتورها از این خدمات پشتیبانی نمی کنند).

مدت زمان تماس– مدت تماس ها شامل آخرین تماس، همه تماس ها، تماس های گرفته شده و تماس های دریافتی را مشاهده کنید.

پیام های عذرخواهی – وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

تنظیمات تماس تصویری – تنظیمات تماس تصویری خود را تغییر دهید.

صدا

< عمومی >

نمایه صوتی – به شما امکان می دهد حالت صوتی را طبق سلیقه خود انتخاب کنید.

میزان صدا – به شما امکان می دهد میزان صدای آهنگ زنگ، رسانه ها و زنگ هشدار را تنظیم کنید. اگر علامت گزینه "استفاده از میزان صدای آهنگ زنگ برای اعلان ها"

را بردارید، می توانید میزان صدای تماس های ورودی و اعلان ها را جداگانه تنظیم کنید.

< آهنگهای زنگ >

آهنگ زنگ تلفن – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی پیش فرض خود را تنظیم کنید.

آهنگ زنگ هشدار – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ هشدار پیش فرض را تنظیم کنید.

آهنگ زنگ با لرزش - بازخورد لرزشی برای همه تماس ها و اعلان ها.

< بازخورد >

آهنگ های انتخابی صوتی – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری کلیدها صدا بدهند.

انتخاب صوتی – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام انتخاب کردن دکمه ها، نمادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش که به انتخاب شما عکس العمل نشان می دهند، صدایی پخش شود.

صدای قفل صفحه – به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن صفحه صدایی پخش شود.

بازخورد انتخابی – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام انتخاب کلیدهای موقتی و در تعاملات بخصوصی از رابط کاربر، کمی بلرزد.

نمایش

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

صفحه چرخشی خودکار – این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

تصویر متحرک – تنظیم کنید تا یک تصویر متحرک نشان داده شود.

پایان زمان فعال بودن صفحه – زمان وقفه صفحه نمایش را تنظیم کنید.

فونت نمایش - فونت نمایشی را تغییر دهید.

پیام هشدار – تنظیم کنید تا پنجره هشدار باز شود.

ذخیره کننده نیرو

فعال کردن ذخیره نیرو - به شما امکان می دهد هنگام شروع حالت ذخیره کننده نیرو، یک زمان فعال شدن تنظیم کنید.

<گزینه های ذخیره نیرو>

تنظیم کنید تا گزینه های مورد نظر خاموش شوند: **Wi-Fi**، **همگام سازی خودکار**، **بلوتوث**، **GPS**، **جلوه تصویر متحرک**، **روشنایی**.

تنظیم روشنایی - هنگام انتخاب **روشنایی**، درصد روشنایی را تنظیم نمایید.

<باتری>

مصرف باتری – بررسی کنید که چه چیز از نیروی باتری استفاده می کرده است.

نماد وضعیت

استفاده از نمادهای حرکت – تنظیمات نماد وضعیت را برای تماس های ورودی و برای استفاده با زنگ هشدار تنظیم کنید.

- **بی صدا** – این تنظیم به شما امکان می دهد هنگامی که تلفن زنگ می زند با واژگون کردن آن،

صدا قطع شود.

• **تعویق (توقف)** – به شما امکان می دهد با واژگون کردن تلفن، زنگ هشدار را به تعویق بیاندازید (متوقف کنید).

حسگر حرکت را بازنشانی کنید– حسگر حرکت را در حالی که تلفن در سطح صافی قرار داده شده است، کالیبره کنید.

امنیت و موقعیت

<منابع موقعیت یابی من>

استفاده از شبکه های بی سیم – اگر **استفاده از شبکه های بی سیم** را انتخاب کنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند. وقتی این گزینه را انتخاب می کنید، از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

استفاده از ماهواره های GPS – اگر **استفاده از ماهواره های GPS** را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.

<باز کردن قفل صفحه>

تنظیم قفل صفحه – الگوی قفل را برای امنیت تلفن خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. شما می توانید از **کد پین** یا **رمز ورود** به جای **الگو** استفاده کنید یا **هیچکدام** را انتخاب نمایید.

دفعه بعد که تلفن را روشن می کنید یا صفحه نمایش را فعال می کنید، از شما خواسته می شود الگوی باز کردن قفل خود را ترسیم کنید تا صفحه نمایش باز شود.

<قفل سیم کارت>

تنظیم قفل سیم کارت – قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا سیم پین را تغییر دهید.

<رمزهای ورود>

رمزهای ورود قابل رویت – انتخاب کنید که رمزهای ورود در حالی که تایپ می شوند، نشان داده شده یا مخفی شوند.

<مدیریت دستگاه>

انتخاب مدیران دستگاه – یک یا چند مدیر اضافه کنید.

<محل ذخیره گواهی ها>

استفاده از گواهی های امن – به شما امکان می دهد به گواهی های امن دسترسی پیدا کنید.

نصب از روی کارت حافظه جانبی – انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده از SD کارت نصب شوند.

تنظیم رمز ورود – رمز ورود محل ذخیره گواهی را تنظیم کنید یا تغییر دهید.

پاک کردن محل ذخیره – گواهی های همه محتویات را پاک کرده و رمزورود را بازنشانی کنید.

برنامه ها

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.

منابع ناشناس – تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیربازاری.

هشدار:
بسته به برنامه های نصب شده، ممکن است تلفن همراه درست کار نکند یا از آن به طور غیرقانونی برای تعیین موقعیت و دسترسی به اطلاعات شخصی شما از طریق اینترنت استفاده شود.
به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Android Market بارگیری نمایید.

مدیریت برنامه ها – برنامه های نصب شده را مدیریت و حذف کنید.

خدمات در حال اجرا – خدمات در حال اجرا را بررسی کنید.

میزان استفاده از حافظه – محل ذخیره مورد استفاده توسط برنامه ها را مشاهده کنید.

مصرف باتری – بررسی کنید که چه چیز از نیروی باتری استفاده می کرده است.

برنامه نویسی – گزینه های برنامه نویسی را تنظیم کنید.

همگام سازی اشتراک

<تنظیمات کلی همگام سازی >

داده پس زمینه ای – به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

همگام سازی خودکار - به برنامه ها امکان می دهد داده ها را بر طبق برنامه زمانی آن ها همگام سازی کرده، ارسال و دریافت کنند.

< اجتماعی + تنظیمات به روز رسانی >

اجتماعی + تنظیمات – به شما امکان می دهد محیط ویجت شبکه اجتماعی بهینه را تنظیم کنید.

< مدیریت اشتراک ها >

لیست همه اشتراک های گوگل و سایر اشتراک هایی که به تلفن اضافه کرده اید. اگر اشتراکی را در این صفحه انتخاب کنید، صفحه تنظیمات همگام سازی اشتراک آن باز می شود.

حریم

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

- **تهیه پشتیبان از داده های من:** این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.
- **بازیابی خودکار:** تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجددا در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی گردند.

- **بازنشانی داده های کارخانه ای:** تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

توجه:

- اگر بازنشانی داده های کارخانه ای را انتخاب کنید، همه اطلاعات شخصی شامل اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، داده های برنامه/سیستم شما و تنظیمات و همه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM از حافظه سیستم تلفن پاک می شود.

- بازنشانی تلفن هیچ مورد به روز نرم افزار سیستمی که بارگیری کرده اید یا فایل موجود در کارت microSD یا حافظه داخلی، از جمله موسیقی یا عکس ها را پاک نمی کند. و بنابراین، اگر می خواهید همه داده های حافظه داخلی را در حین بازنشانی تلفن پاک کنید، کادر پاک کردن حافظه داخلی را علامت بزنید.

ذخیره

اطلاعات حافظه کارت های حافظه و دستگاه خود را بررسی کرده و حافظه داخلی و خارجی را فرمت کنید.

همچنین می توانید کارت حافظه (کارت SD) را به طور ایمن خارج کنید یا آن را فرمت نمایید.

زبان و صفحه کلید

از تنظیمات زبان و صفحه کلید برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

ورودی و خروجی صدا

تنظیمات شناسنده صدا را انجام داده و از تنظیمات متن به گفتار برای پیکربندی تبدیل متن به گفتار Android برای برنامه هایی که می توانند از آن بهره مند شوند، استفاده کنید.

< ورودی صدا >

تنظیمات تشخیص صدا – از **تنظیمات شناسنده صدا** برای تنظیم ویژگی ورودی صدای Android استفاده کنید.

- **زبان:** صفحه ای باز می شود که در آن می توانید زبان مورد استفاده خود را هنگام صحبت کردن و وارد شدن متن تنظیم کنید.
- **جستجوی مطمئن:** یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید تنظیم کنید که فیلتر گوگل SafeSearch برخی از نتایج را فیلتر کند.
- **انسداد مطالب توهین آمیز:** با لغو انتخاب این گزینه، تشخیص صدای گوگل کلماتی را که با گفتن وارد می کنید، شناسایی کرده و لغاتی که برای

بسیاری از افراد توهین آمیز تلقی می شود را رونویسی می کند. با انتخاب این گزینه، تشخیص صدای گوگل هنگام رونویسی، این کلمات را با علامت ستاره (*) جایگزین می کند.

<خروجی صدا>

تنظیمات تبدیل متن به گفتار – از تنظیمات متن به گفتار برای پیکربندی تبدیل متن به گفتار Android در برنامه هایی که از آن استفاده می شود، استفاده نمایید.

توجه: اگر داده های مربوط به تولید گفتار نصب نشده باشد، فقط تنظیمات نصب داده های صوتی موجود خواهد بود.

- **به یک نمونه گوش دهید:** با استفاده از تنظیمات فعلی شما، یک نمونه کوتاه از تولید گفتار پخش می شود.
- **همیشه از تنظیمات من استفاده شود:** این گزینه را علامت بزنید تا از تنظیمات این صفحه به جای تنظیمات تولید گفتار موجود در سایر برنامه ها استفاده شود.
- **موتور پیش فرض:** اگر بیش از یک برنامه تبدیل متن به گفتار نصب کرده اید، یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید برنامه مورد نظر تبدیل متن به گفتار را تنظیم کنید.
- **نصب داده های صوتی:** اگر داده های تولید صدا در تلفن شما نصب نشده باشد، این گزینه شما را به Android Market متصل کرده و شما را در بارگیری و نصب داده ها راهنمایی می کند. اگر داده ها از قبل نصب شده باشند، این تنظیم موجود نخواهد بود.
- **سرعت گفتار:** یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید انتخاب کنید که برنامه تولید گفتار با چه سرعتی صحبت کند.
- **زبان:** یک کادر محاوره ای باز می شود که در آن می توانید زبان متنی را که می خواهید برنامه تولید گفتار آن را بخواند، انتخاب نمایید. این گزینه همراه با گزینه **همیشه از تنظیمات من استفاده شود**، بسیار موثر است. بدین ترتیب مطمئن می شوید متن در بین انواع مختلفی از برنامه ها، به طور صحیح خوانده می شود.
- **Pico TTS:** تنظیمات **Pico TTS** را پیکربندی کنید.

قابلیت دسترسی

از تنظیمات **قابلیت دسترسی** برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: برای در دسترس قرار گرفتن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

تنظیمات

اتصال

<حالت اتصال USB>

حالت اتصال پیش فرض- می توانید حالت مورد نظر را تنظیم کنید (**فقط شارژ**، **ذخیره انبوه**، **PC افزار** و **USB افسار کردن**).

همیشه سوال شود - این گزینه را علامت بزنید تا هر وقت تلفن را به رایانه وصل می کنید، حالت اتصال USB انتخاب شود.

<PC Suite>

اتصال Wi-Fi - این گزینه را برای استفاده از **LG PC Suite** با اتصال Wi-Fi علامت بزنید.

لطفا توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای LG PC Suite از طریق اتصال Wi-Fi در **تنظیمات بی سیم و شبکه ها متصل شده باشد.**

تاریخ و زمان

از تنظیمات **تاریخ** و **زمان** برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

درباره تلفن

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

LG On-Screen Phone

On-Screen Phone به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB یا بلوتوث مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

نمادهای On-Screen Phone

- تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند.
- پنجره On-Screen Phone را می چرخاند (فقط در برنامه هایی که از چرخش پشتیبانی می کنند موجود است).
- به اولویت های On-Screen Phone تغییر وضعیت می دهد.
- از برنامه On-Screen Phone خارج می شود.
- پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند.

ویژگی های On-Screen Phone

- کنترل و انتقال در زمان واقعی: با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.
- کنترل با ماوس: به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.
- ورود متن با صفحه کلید: به شما امکان می دهد یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.
- انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه): فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا عکس ها، فیلم ها، موسیقی و فایل های Polaris Office) به رایانه ارسال می کند. کافی است روی فایل مورد نظر برای ارسال به رایانه کلیک راست کرده و روی "ذخیره در رایانه" کلیک کنید.
- انتقال فایل (رایانه به تلفن همراه): فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. فقط کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید. فایل های ارسالی در یک کارت SD داخلی ذخیره می شوند.
- اعلان های رویداد زمان واقعی: یک پنجره برای اعلام تماس های ورودی یا پیام های متنی/چندرسانه ای باز می شود.

توجه: پیش نمایش دوربین، فیلم ها و محتویات در حالت ۳D (بازی ها و برنامه های ۳D، راهنمای ۳D، YouTube ۳D، گالری ۳D) در OSP پشتیبانی نمی شوند، بنابراین در رایانه موجود نیستند.

نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه

1. از (www.lg.com LG Home) بازدید کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
2. به **پشتیبانی**> **پشتیبانی تلفن همراه** > رفته مدل (LG-P725) را انتخاب کنید > روی **OSP** (On-Screen Phone) کلیک کنید تا بارگیری شود. می توانید On-Screen Phone را در رایانه نصب کنید.

نحوه اتصال تلفن همراه به رایانه

اتصال USB:

1. برنامه جادویی اتصال را باز کنید، "USB Cable connection (اتصال کابل USB)" را انتخاب کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید.
2. تلفن همراه را با کابل USB به رایانه وصل کنید و

"Next (بعدی)" را کلیک کنید.

3 رمز ورود On-Screen Phone را وارد کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید. رمز ورود پیش فرض "0000" است. شما می توانید رمز ورود را در **تنظیمات > بی سیم و شبکه ها > On-Screen Phone تنظیمات** تغییر دهید.

4 "OK (تایید)" را برای خروج از برنامه کلیک کنید.

اتصال بی سیم با بلوتوث:

1 در تلفن همراه، به **تنظیمات > بی سیم و شبکه ها > تنظیمات بلوتوث** بروید. روشن **کردن بلوتوث** و سپس **قابلیت رویت** را انتخاب کنید.

2 اگر قبلا با کابل به رایانه متصل شده اید، برنامه جادویی اتصال جدید را اجرا کرده و یک اتصال جدید ایجاد کنید.

3 برنامه جادویی اتصال را در رایانه اجرا کنید. "اتصال بلوتوث (اتصال بلوتوث)" و سپس "Next (بعدی)" را انتخاب کنید.

4 برنامه جادویی به جستجوی تلفن های همراهی که بلوتوث آن ها فعال است، می پردازد. وقتی تلفن همراه مورد نظر برای اتصال یافت شد، روی "Stop (توقف)" کلیک کنید تا جستجو متوقف شود.

5 "LG-P725" را از فهرست دستگاه ها انتخاب کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید. می توانید در صورت تمایل نام دستگاه را تغییر دهید.

6 درخواست مرتبط سازی را در تلفن پذیرفته و "Next (بعدی)" را در رایانه انتخاب کنید.

7 رمز ورود On-Screen Phone را وارد کرده و "Next (بعدی)" را کلیک کنید. (رمز ورود پیش فرض "0000" است).

8 "تایید" را برای خروج انتخاب کنید.

برای بررسی اتصال تلفن به رایانه

وقتی دستگاه ها متصل شدند، نوار علان در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و وضعیت اتصال On-Screen Phone را بررسی نمایید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه

روی در بالای پنجره On-Screen Phone کلیک کنید. یا نوار اعلان در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و "On-Screen Phone" را انتخاب نمایید. در پنجره قطع اتصال "Yes (بله)" را انتخاب کنید.

توجه: بعد از خاموش کردن خدمات On-Screen Phone، باید تلفن را راه اندازی مجدد کنید.

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.

نکته! با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از نرم افزار رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.

2 به **پشتیبانی** > **پشتیبانی تلفن همراه** > رفته و مدل (LG-P725) را انتخاب کنید.

3 روی **PC Sync** از **Download (بارگیری)** کلیک کرده و سپس روی **WINDOW PC Sync Download (بارگیری)** **WINDOW PC Sync** برای بارگیری نرم افزار رایانه **"LG PC Suite"** کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP ۳۲ bit(Service pack ۲)، Windows Vista ۳۲/bit ۶۴ bit، Windows ۷ ۳۲/bit ۶۴ bit
- CPU: پردازنده ۱ گیگاهرتز یا جدیدتر
- حافظه: ۵۱۲ مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر ۱۰۲۴ × ۷۶۸، رنگ ۳۲ بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک ۱۰۰ مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد.)
- نرم افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG.

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

توجه: درایور USB داخلی LG

- برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

اتصال دستگاه به رایانه

نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" را می توان با یک کابل USB یا با Wi-Fi متصل نمود.

نحوه اتصال دستگاه با کابل USB

1 روی در بالای صفحه کلیک کنید.

2 بخش ذخیره دستگاه در قسمت کتابخانه در سمت چپ صفحه ایجاد شده و دستگاه متصل می شود.

توجه: وقتی حالت اتصال را از دستگاه انتخاب کردید، برای اتصال 'نرم افزار رایانه' را انتخاب کنید.

نحوه اتصال بی سیم با Wi-Fi

اتصال Wi-Fi دستگاه، اتصال اترنت رایانه با یک مسیریاب بی سیم:

- پیکربندی دستگاه

1 از دستگاه، **تنظیمات** > **بی سیم** و **شبکه ها** > **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کرده و Wi-Fi را فعال کنید.

2 از لیست شبکه های جستجو شده Wi-Fi، شبکه ای را برای اتصال انتخاب کنید.

3 اگر شبکه ایمن باشد، ممکن است به وارد کردن رمز ورود نیاز باشد.

4 از دستگاه، **تنظیمات** >**اتصال** را انتخاب کرده و اتصال Wi-Fi را فعال کنید.

- پیکربندی رایانه

1 به **پیکربندی شبکه** بروید.

2 مطمئن شوید که رایانه به همان شبکه ای وصل باشد که دستگاه متصل است.

اتصال Wi-Fi دستگاه و رایانه با یک مسیریاب بی سیم:

- پیکربندی دستگاه

1 از دستگاه، **تنظیمات** > **بی سیم** و **شبکه ها** > **تنظیمات Wi-Fi** را انتخاب کرده و Wi-Fi را فعال کنید.

2 از لیست شبکه های جستجو شده Wi-Fi، شبکه ای را برای اتصال انتخاب کنید.

3 اگر شبکه ایمن باشد، ممکن است به وارد کردن رمز ورود نیاز باشد.

4 از دستگاه، **تنظیمات** >**اتصال** را انتخاب کرده و اتصال Wi-Fi را فعال کنید.

- پیکربندی رایانه

1 به **پیکربندی شبکه** بروید.

2 مطمئن شوید که رایانه به همان شبکه ای وصل باشد که دستگاه متصل است.

نحوه اتصال با هات اسپات:

- پیکربندی دستگاه

1 **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **هات اسپات قابل حمل** را برای پیکربندی هات اسپات Wi-Fi انتخاب کنید.

2 از مرحله 1، **Wi-Fi hotspot قابل حمل** > **تنظیمات Wi-Fi hotspot قابل حمل** > **پیکربندی Wi-Fi hotspot** را انتخاب کرده و اطلاعات SSID شبکه را به خاطر بسپارید.

- پیکربندی رایانه

1 به **پیکربندی شبکه** بروید.

2 دقت کنید رایانه به هات اسپات قابل حمل یکسان متصل باشد.

لطفا اطلاعات بالا را خوانده و مراحل زیر را دنبال کنید.

1 روی در بالای صفحه کلیک کنید.

2 سپس اتصال Wi-Fi را انتخاب کنید.

3 دستورالعمل های برنامه جادویی اتصال را دنبال کنید.

4 بخش ذخیره دستگاه در قسمت کتابخانه در سمت چپ صفحه ایجاد شده و دستگاه متصل می شود.

توجه:

- اگر نمی توانید دستگاه را برای اتصال بیابید، از دستگاه **تنظیمات** > **اتصال** > فعال کردن **اتصال Wi-Fi** را انتخاب کرده و روی **سعی مجدد** در رایانه کلیک کنید.
- ممکن است بسته به پیکربندی شبکه و وضعیت شبکه، اتصال Wi-Fi بدی را تجربه کنید.
- اگر دستگاه و رایانه را با یک هات اسپات متصل کنید و از اینترنت در رایانه استفاده نمایید، ممکن است بسته به برنامه پرداخت شما، هزینه هایی برای اتصال با هات اسپات از شما دریافت شود.
- اگر از Wi-Fi استفاده کنید، ممکن است باتری دستگاه ضعیف شود.

همگام سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود.

مراحل به صورت زیر است:

1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.)

2 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.

3 روی [Personal information] (اطلاعات شخصی) کلیک کنید تا انتخاب شود.

4 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.

1 نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و دستگاه را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 از بالای صفحه نمایش، **دستگاه** > **وارد کردن اطلاعات شخصی** > **وارد کردن مخاطبین** را انتخاب کنید.

3 یک پنجره از فایل مخاطبین باز می شود.

4 یک فایل مخاطبین را انتخاب کرده و **باز کردن** را کلیک کنید.

5 یک پنجره برای وارد کردن مخاطب جدید از رایانه به مخاطبین دستگاه ظاهر می شود.

6 اگر مخاطبین دستگاه و مخاطبین جدید از رایانه متفاوت هستند، یک مخاطب را برای وارد کردن از رایانه انتخاب کنید.

7 دکمه [OK] (تایید) را کلیک کنید تا مخاطب جدیدی از رایانه به دستگاه وارد شود.

ارسال محتویات چندرسانه ای از دستگاه به رایانه

1 دستگاه و رایانه را با یک کابل USB متصل کنید.

2 نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را اجرا کنید.

3 پس از اتصال، دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.

4 **چندرسانه ای** را انتخاب کنید.

5 کادر محتویات مورد نظر را برای ارسال انتخاب کنید.

6 برای انتقال محتویات از دستگاه به رایانه، روی **شروع** کلیک کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفا از وب سایت http://update.lgmobile.com یا http:// www.lg.com/common/index.jsp بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، نرم افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این نرم افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز نرم افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB یا باتری ها در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز نرم افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این نرم افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات** > **درباره تلفن** > **به روزآوری نرم افزار** > **الان برای به روز رسانی بررسی کن.**

همچنین می توانید به روزآوری را به ۱ ساعت، ۴ ساعت، ۸ ساعت یا یک روز دیگر موکول کنید. در این حالت، وقتی زمان به پایان رسید، برنامه به روزآوری را به شما اعلام می کند. همچنین می توانید به صورت دستی ترتیب به روزآوری را تغییر دهید.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

علائم تجاری

- حق کپی ۲۰۱۲ LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند.
- بلوتوث® علامت تجاری ثبت شده بلوتوث SIG, Inc. در سراسر جهان می باشد.
- Wi-Fi®، آرم Wi-Fi CERTIFIED و آرم Wi-Fi علائم تجاری ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

تلفن همراه DivX DIVX

درباره DIVX VIDEO: آرم DivX® یک فرمت دیجیتالی فیلم است که توسط DivX, LLC، از شرکت های تابعه شرکت Rovi Corporation، ایجاد شده است. این یک دستگاه دارای مجوز رسمی DivX Certified® است که فیلم را در فرمت DivX پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت www.divx.com مراجعه کنید.

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND: این دستگاه دارای مجوز DivX Certified® بوده و برای پخش فیلم های DivX Video-on-Demand (VOD) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش DivX VOD را در منوی تنظیم دستگاه بیابید. برای اطلاعات بیشتر راجع به تکمیل ثبت نام خود به vod.divx.com بروید.

DivX Certified® برای پخش DivX® ویدئو تا HD ۷۲۰p، شامل محتوای برتر.

DivX® Certified، DivX® و DivX® Certified و آرم های وابسته، علائم تجاری Rovi Corporation و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند. بوده و تحت مجوز استفاده می باشند. تحت پوشش یک یا چند جوازهای ثبت زیر در ایالات متحده: ۷,۲۹۵,۶۷۳؛ ۷,۴۶۰,۶۶۸؛ ۷,۵۱۵,۷۱۰؛ ۷,۵۱۹,۲۷۴

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفا از سایت زیر دیدن فرمایید: http://opensource.lge.com/

همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

- Wi-Fi® و Wi-Fi Protected Access® علائم تجاری Wi-Fi Alliance می باشند.

DTS dts 2.0 Channel

ساخته شده تحت مجوز DTS Licensing Limited می باشد. DTS و Symbol علائم تجاری ثبت شده، و DTS ۲,۰ Channel و آرم های DTS علائم تجاری DTS, Inc. می باشند. محصول شامل نرم افزار است. © DTS, Inc. کلیه حقوق محفوظ است.

Dolby Mobile DOLBY MOBILE

ساخته شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. Dolby و علامت دو D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-P۷۲۵ در دسترس می باشند. **(موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)**

شارژر مسافرتی

باتری

هدست استریو

کابل داده ها

LG-P۷۲۵ و رایانه را متصل کنید.

راهنمای کاربر

اطلاعات بیشتری درباره LG-P۷۲۵ کسب کنید.

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

اطلاعات فنی

دماهای محیط

حداکثر: 50+ درجه سانتی گراد (دشارژ) 45+ درجه سانتی گراد (شارژ)

حداقل: 10- درجه سانتی گراد

بدین وسیله، LG Electronics اعلام می دارد که این محصول LG-P725 مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده EC/1999/5 ساخته شده است.
یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp بیابید.

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه تحت پوشش هستید. اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از ۶ تا ۱۲ ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
هر برنامه ای را نمی توان تنظیم کرد	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
تماس ها موجود نیست	خطای شماره گیری سیم کارت جدید وارد شده است. به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. باتری شارژ نمی شود. نقاط اتصال باتری کثیف است.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. سطوح تماس را پاک کنید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود. دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است. مشکل مخاطب بدون ولتاژ شارژر خراب است از شارژر اشتباهی استفاده شده است باتری معیوب است	باتری را شارژ کنید. مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود. شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید. شارژر را به پریز دیگری بزنید. چنانچه شارژر گرم نمی شود، آن را تعویض کنید. فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید. باتری را تعویض کنید.
شماره گیری مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
دریافت/ارسال SMS و تصویر ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت فایلی که پشتیبانی می شود را بررسی کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
کارت SD کار نمی کند	سیستم فایل FAT۱۶، FAT۳۲ پشتیبانی نمی شود	سیستم فایل کارت SD را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت SD را با تلفن فرمت کنید.
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نوری	اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد.
خاتمه تماس یا محدودیت	اشکال متناوب در نرم افزار	باتری را خارج و دوباره وارد کنید. تلفن را روشن کنید. به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.