LG
Life's Good

PRINTED WITH SOY INK

CE0168

LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS
PORTUGUÊS

User Guide

LG-E400

P/N : MFL67521024 (1.0)

www.lg.com

0800-9811-5454(LGLG) 100% Toll Free
4 Adepele street, Computer Villege, Lagos, Nigeria

English

LG-E400 User Guide

This guide helps you get started using your phone.

If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.

Contents

Guidelines for safe and efficient use.....6

Important notice 17

Getting to know your phone.....31

Installing the SIM card and battery 34
Charging your phone....35
Installing the memory card 36
Formatting the memory card 38

Your Home screen 39

Touch screen tips.....39
Lock your phone 40
Unlock screen.....41
Silent mode 41
Home 41
Adding widgets to your Home screen 42
Returning to recently-used applications 44
Notification drawer.....44
Viewing the status bar..45
Onscreen keyboard.....48

Google account setup...50

Wi-Fi 51

Turning on Wi-Fi.....51
Connecting to Wi-Fi.....51
Sharing your phone's data connection.....52
USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings...53
To share your phone's data connection via USB 54
USB tethering and data sharing.....55

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot ..56
To rename or secure your portable hotspot.....56

Calls.....59

Making a call 59
Calling your contacts....59
Answering and rejecting a call.....59
Adjusting call volume ...60
Making a second call ...60
Viewing your call logs...60
Call settings.....61

Contacts.....62

Searching for a contact.62
Adding a new contact...62
Favorite contacts.....63
Moving Contacts from your Old Device to your New Device 64

Messaging 65

Messaging.....65
Sending a message.....65
Threaded box 66
Using Smilies.....66
Changing your message settings 67

Email 68

Opening Email and the Accounts Screen.....68
Composing and Sending Email.....70
Working with Account Folders.....72
Adding and Editing email Accounts.....72

Contents

Camera 74
Getting to know the viewfinder.....74
Taking a quick photo ...75
Once you've taken the photo 75
Using the advanced settings 76
Viewing your saved photos.....78

Video camera.....79
Getting to know the viewfinder.....79
Shooting a quick video .80
After shooting a video...80
Using the advanced settings 81
Watching your saved videos 82
Adjusting the volume when viewing a video ...82

Multimedia.....83
Preloaded App 83
Gallery.....83
View mode 83
Timeline view.....83
Music.....84
Playing a song 84
Transferring files using USB mass storage devices.....85
How to transfer music/ video files to your phone 86
Sending data from your phone using Bluetooth..87
Using the radio 89
Searching for stations ..89
Resetting channels.....90
Listening to the radio....90

Utilities.....91
Setting your alarm.....91
Using your calculator....91
Adding an event to your calendar.....92
Changing your calendar view.....93
Voice recorder 93
Recording a sound or voice.....93
Sending the voice recording.....94
Polaris Office 94
App Manager.....95

The Web.....96
Browser.....96
Using the web toolbar...96
Using options.....97

Settings 99
Wireless & networks.....99
Call settings.....100
Sound 102
Display.....104
Location & security 104
Applications.....105
Accounts & sync 106
Privacy 107
Storage 108
Language & keyboard .108
Voice input & output...108
Accessibility.....111
Connectivity.....111
Date & time 111
About phone.....112

Software update 113
Phone software update 113
DivX Mobile 115

Accessories 117
Technical data.....118
Troubleshooting 119

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.
This mobile phone model LG-E400 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.10 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.572 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop the phone.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

- Switch off the phone in any area where you are required by specific regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use the phone near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use the phone on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E400** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Important notice

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space in your phone memory is less than 10%, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

Managing applications

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.
2. Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall**, then touch **OK** to uninstall the application you selected.

2. Optimising battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features you don't need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your battery's life

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery life to be reduced.

Checking the battery charge level

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Status**.
2. The battery status (Charging, Not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Monitoring and controlling what uses the battery

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **About phone** > **Battery use**.

2 Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power, from greatest amount to least.

3. Installing an open source operating system

If you install and use an open source operating system (OS) on your phone rather than using the OS provided by the manufacturer, your phone may malfunction.

⚠ WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

⚠ WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Android Market. If there are improperly installed applications on your phone, your phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all their data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a set of screens that guide you through how to draw a screen unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern.

⚠ WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you have forgotten pattern: If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tab the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot it, you have to perform a Hard reset.

If you have forgotten PIN or Password: If you forgot your PIN or Password, you need to do Hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

5. Using the hard reset

If it does not restore to the original condition, use hard reset to initialise your phone. When the phone is turned off, press and hold the **Home** key + **Volume down** key + **Power** key for over ten seconds. When the screen shows the LG logo, release the **Power** key.

After the screen shows the hard reset screen, release the other keys.

Leave your phone for at least a minute while it performs the hard reset, then your phone will be turned on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.

2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.

- A list of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

3 Touch a network to connect to it.

Important notice

- If the network is open, you are asked to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
- If the network is secure, you're asked to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Stopping applications

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Applications** > **Manage applications** > select **Running**.

2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP! To return to recent applications, press and hold the Home key. The screen then displays a list of the applications you used recently.

8. Installing PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC application, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

Important notice

- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your “LG PC Suite” PC application.

NOTE: Install "LG PC Suite" using CD provided and follow the Installation Guide.

Installing “LG PC Suite” PC application

“LG PC Suite” PC application can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-E400).
3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download **“LG PC Suite”** PC software.

System requirements for “LG PC Suite” PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processors
- Memory: 512MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers.

NOTE

LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install “LG PC Suite” PC software.

9. Synchronising your phone to a Computer

Data of your device and PC can be synchronised easily with “LG PC Suite” PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.

The procedure is as follows:

1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)

2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.

3 Click [Personal information] to select.

4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the Sync button.

10. Transferring music, photos and videos using USB mass storage devices

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab, then select **Settings** > **Storage** to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)

2 Connect the phone to your PC using the USB cable.

3 USB connection mode list will appear, and select **USB storage** option.

4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

5 Copy the files from your PC to the drive folder.

6 When you are finished, select “Charge only” option to disconnect the phone.

11. Hold your phone straight up

Hold your mobile phone straight up, as you would a regular phone. The LG-E400 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as that causes loss of performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

12. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service centre.

13. Do not connect your phone when you turn on/off your PC.

Make sure you disconnect the data cable between your phone and PC; leaving it connected might cause errors on your PC.

Getting to know your phone

To turn on your phone, press and hold the Power key for 3 seconds.

To turn off the phone, press and hold the Power key for 3 seconds, then touch **Power off** and **OK**.

Speaker/Receiver

Power/Lock key

Switch your phone on/off by pressing and holding this key.

Turn off and lock the screen.

Proximity sensor

Menu key

Check what options are available.

Home key

Return to home from any screen.

Back key

Return to the previous screen.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Getting to know your phone

Volume keys

- **On the home screen**: control ringer volume.
- **During a call**: control your In-Call volume.
- **When playing a track**: control volume continuously.

Stereo earphone connector

Power/Lock key

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functions. Do not cover the protective film on the LCD' s proximity sensor. This may cause the sensor to malfunction.

Installing the SIM card and battery

1 To remove the back cover, hold the phone in your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. Now lift off the back cover.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

3 Insert the battery by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

4 Replace the back cover of the phone.

Charging your phone

Insert the charger, then plug it into an electrical outlet. Your LG-E400 must be charged before you see .

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Installing the memory card

NOTE: The LG-E400 supports memory cards up to 32 GB.

To insert a memory card:

1 Turn the phone off before inserting or removing a memory card. Remove the back cover.

2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Removing a memory card

Carefully remove the memory card out of the slot.

⚠ WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
2. Scroll to and touch **Settings** > **Storage.**
3. Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
4. Touch **Erase SD card**, then confirm your choice.
5. If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything.** The card is then formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will be deleted.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Lock your phone

When you are not using the LG-E400, press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or another screen you are viewing is replaced with the lock screen to conserve battery power.

If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, Web access and data communications).

Setting an unlock pattern: you can draw your own unlock pattern by connecting the dots.

If you set a pattern, the phone screen locks. To unlock the phone, draw the pattern that you set on the screen.

Caution: When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.

Caution: If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock

the phone. In this case, refer to the point-4 under the Important Notice.

Unlock screen

Whenever your LG-E400 is not in use, it returns to the lock screen. Drag your finger from bottom to top to unlock the screen.

Silent mode

In the notification drawer, touch to change mode.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels.

You can customise each panel with widgets, shortcuts (to your favourite applications), folders and wallpaper.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

In your Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. Quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

Your Home screen

Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.

To open the desired application, simply touch the icon in the applications list.

NOTE: Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your Home screen

You can customise your Home screen by adding shortcuts, widgets or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets to the Home screen.

1 In the Home screen, touch the **Menu** key and select **Add**. Or touch and hold the empty part of the home screen.

2 In the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.

3 For example, select **Folders** from the list and tap it.

4 You then see a new folder icon on the Home screen. Drag it to the desired location on the desired panel, then take your finger off the screen.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the **Applications** menu, touch and hold the application you want to add.

TIP! To remove an application icon from the Home screen, touch and hold the icon you want to remove, then drag it to .

NOTE: You cannot delete preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen.)

Your Home screen

Returning to recently-used applications

1 Press and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.

2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to the current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

Touch and slide the notification drawer down with your finger.

Or, in the Home screen, touch the **Menu** key and select **Notifications**. Here you can check and manage sound, Wi-Fi, Bluetooth and GPS as well as other notifications.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

[Status bar]

Your Home screen

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold

Icon	Description
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set

Icon	Description
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in and out
	Phone is connected to PC via USB cable

Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	3 more notifications not displayed
	Data is syncing
	Download finished

Icon	Description
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active

Icon	Description
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard

You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalise the next letter you type. Double tap for all caps.

123? ABC Tap to switch to the numeric and symbol keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

Tap to insert an emoticon when writing a message.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line in the message field.

Tap to delete the previous character.

Tap to hide the onscreen keyboard.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. “á”).

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google account and how you want to use some Google services.

To set up your Google account :

* Sign into a Google account from the prompted set up screen.

OR

* **Applications** > select a Google application, such as **Gmail** > select **Next** > select **Create** to create a new account.

If you have a Google account, enter your e-mail address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronises with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. (This depends on your synchronisation settings.)

After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Turning on Wi-Fi

In the Home screen, open the notification drawer and touch .

Or touch **Application** > **Settings** > **Wireless & networks**, then **Wi-Fi** .

Connecting to Wi-Fi

Choose the Wi-Fi network you want to connect to. If you see , you need to enter a password to connect.

NOTE:

- If you are outside the Wi-Fi coverage area and choose 3G connection, additional charges may apply.
- If your phone goes into sleep mode when connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection is automatically disabled.
- In this case, if your phone has access to 3G data, it may connect to the 3G network

automatically and additional charges may apply.

- The LG-E400 supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key into the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window is not shown. Obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Sharing your phone's data connection

You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with up to five devices at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

Icon	Description
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.

NOTE: Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

USB tethering & portable Wi-Fi hotspot settings

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.
2. Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.
3. Choose options that you want to adjust.

USB tethering – Tick to share your phone's mobile network data connection with your computer via a USB connection.

Portable Wi-Fi hotspot – Tick to share your phone's mobile network data connection as Wi-Fi sharing.

Help – Opens a dialog with information about USB tethering and portable Wi-Fi hotspots as well as information on where to learn more.

To share your phone's data connection via USB

If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit http://www.android.com/tether.

USB tethering and data sharing

You can't share your phone's data connection and microSD card via USB at the same time. If you are using your USB connection to make your microSD card available to your computer, you must disconnect it first.

1 Use the USB cable that came with your phone to connect your phone to your computer.

2 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

3 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

4 Tick **USB tethering**.

- The phone starts sharing its mobile network data connection with your computer via the USB connection. An ongoing notification is added to the status bar and notifications drawer.

5 Deselect **USB tethering** to stop sharing your data connection. Or just disconnect the USB cable.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

3 Tick **Portable Wi-Fi hotspot**.

- After a moment, the phone starts broadcasting its Wi-Fi network name (SSID) so you can connect to it with up to eight computers or other devices. An ongoing notification is added to the status bar and notifications drawer.
- When **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked, you can change its network name or secure it.

4 Deselect **Portable Wi-Fi hotspot** to stop sharing your data connection via Wi-Fi.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Settings**.

2 Touch **Wireless & networks** and select **Tethering & portable hotspot**.

3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.

4 Touch **Portable Wi-Fi hotspot settings**.

5 Touch **Configure Wi-Fi hotspot**.

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog opens.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security, with a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. Or touch **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

ATTENTION!

If you set the security option as **Open,** you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred.
To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

6 Touch **Save**.

Calls

Making a call

1 Touch to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
3 Touch the **Call** icon to make a call.
4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+ .

Calling your contacts

1 Touch to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
3 In the list, touch the contact which you want to call and tap on the number or call icon to make call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked and your phone rings, drag the **Answer** icon to the right.

Drag the **Decline** icon to the left to reject an incoming call.

Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Down key on the left side of the phone.

Making a second call

1 During your initial call, tap .
2 Dial the number, or search your contacts.
3 Touch the **Call** icon to connect the call.
4 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
5 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch **Merge calls** to make a conference call.
6 To end active calls, touch **End**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

In the Home screen, touch and choose the **Call log** tab.

View a complete list of all dialled, received and missed voice calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab to open the applications menu.
2. Scroll and touch **Settings**.
3. Tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

In the Home screen

1 Touch to open your contacts.

2 Touch **Search** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key. Touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.

2 If you want to add a picture to the new contact, touch .
Choose from **Capture picture** or **Pick from Gallery**.

3 Select the contact type by touching .

4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.

5 Touch **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

1 Touch to open your contacts.
2 Touch a contact to view its details.
3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

Removing a contact from your favorites list

1 Touch to open your contacts.
2 Touch the **Groups** tab, select **Favorites** at the top of the list and choose a contact to view its details.
3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Moving Contacts from your Old Device to your New Device

Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.

1 Install “LG PC Suite” PC application on the PC. Run the program and connect your device to the PC using a USB cable.

2 From the top of the screen, select **Device** > **Import personal information** > **Import contacts**.

3 A pop-up to open a contacts file will appear.

4 Select a contacts file and click **Open**.

5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the device will appear.

6 If the contacts in the device and new contacts from PC are different, select a contact you want to import from PC.

7 Click the [OK] button to import a new contact from PC to the device.

Messaging

Messaging

Your LG-E400 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Touch icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.

2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.

4 Touch the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Call, View contact, Add subject, Discard, Reply by** and **More.**

5 Touch **Send** to send your message.

6 The message screen opens, with your message after Recipient Name/Number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

⚠ WARNING

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and in what language.

⚠ WARNING

If an image, video or audio file is added to an SMS, it will be automatically converted into an MMS , and you will be charged accordingly.

NOTE: When you get an SMS message during a call, there will be a ring notification.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using Smilies

Liven up your messages using Smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **More** > **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-E400 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

⚠ WARNING

In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

Email

Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services other than Google Mail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Managing an email account

In the Home screen, touch **Email,** then select the Email Service Provider.

A setup wizard opens to help you add an email account. After the initial setup, Email displays the contents of your Inbox (if you have only one account) or the Accounts screen (if you have multiple accounts).

The Accounts screen

The Accounts screen lists your Combined Inbox and each of your email accounts.

1. Open the **Email** application. If you're not on the Account screen, touch the **Menu** Key and touch **Accounts**.
2. Select the Email service provider.

- Touch to open your Combined Inbox, with messages received to all of your accounts.
- Touch to open a list of just your starred messages.
- Touch the folder icon to open the account's folders.

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

To open your Combined Inbox

If you have configured Email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

1. Touch **Email**.
2. Touch **Combined inbox** (in the Accounts screen). Messages in the Combined Inbox are colour coded along their left sides, by account, using the same colours that are used for your accounts in the Accounts screen.

Email

Only your account's most recent emails are downloaded to your phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more messages** at the bottom of the emails list.

Composing and Sending Email

To compose and send a message

1. While in the **Email** application, touch the **Menu** key and touch **Compose**.
2. Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your Contacts. Separate multiple addresses with commas.
3. Touch the **Menu** key and then touch **Add Cc/Bcc** to send copy or blind copy of the mail to other contacts/email addresses.
4. Enter the text of the message.
5. Touch the **Menu** key and touch **Add attachment** to send a file with the message.
6. Touch the **Send** button.
   If you're not ready to send the message, touch the **Save as draft** button to save it in a **Drafts** folder. Touch a draft message in a **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key

before sending it. Touch the **Discard** button to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the Accounts screen.

Please note that messages sent using an Exchange account will not be located on the phone; they will, however, be located on the Exchange server itself.

If you want to see your sent messages in the **Sent** folder, then touch the **Menu** key and touch on **Folders** then touch on **Sent** folder and select **Refresh** from the options menu.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.

Email

Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, and **Drafts** folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Adding and Editing email Accounts

1. To add an email account, touch the **Applications** tab and select **Email**.
2. Select **MS Exchange** or **Others**, and enter account settings.
3. If an email account is already set up, you need to touch the **Menu** key then tap **Add account** from Accounts screen.
4. Enter a name for the account, confirm how you want your name to appear in outgoing mail, then touch the **Done** button.

To change an account's settings

1. Open the Accounts screen.
2. Touch and hold the account whose settings you want to change. In the menu that opens, touch **Account settings**.

To delete an email account

1. Open the Accounts screen.
2. Touch and hold the account you want to delete.
3. Touch **Remove account** in the menu that opens.
4. Touch the **OK** button in the dialog box to confirm that you want to delete the account.

Camera

Getting to know the viewfinder

1. **Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
2. **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the image or towards "+" to increase it.
3. **Scene mode** - Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night.**
4. **Image size** - Touch to set the size (in pixels) of the picture you take.
5. **Settings** - Touch this icon to open the advanced settings menu.
6. **Video mode** - Slide this icon down to switch to video mode.
7. **Taking a photo**
8. **Gallery** - Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos from within camera mode.

Taking a quick photo

1 Open the **Camera** application.

2 Hold the phone horizontally and point the lens towards the subject you want to photograph.

3 Touch the capture button.

Once you've taken the photo

Your captured photo appears on the screen.

Share Touch to share your photo using **Bluetooth, Gmail, Google+, Messaging** and **Picasa.**

Set as Touch to use the image as a **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Touch to edit the name of the picture just taken.

- Touch to delete the image.
- Touch to take another photo immediately. Your current photo is saved.
- Touch to view the last photo you captured as well as the gallery.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch to open all advanced options.

Change camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

ISO – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.

White balance – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Select **Off**, **3 secs.**, **5 sec** or **10 secs**. This is ideal if you want to be in the photo.

Shutter sound – Select one of four shutter sounds.

Auto review – If you turn **Auto review** on, it automatically shows you the picture you just took.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

Storage – Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.

– Restore all camera default settings.

– Touch whenever you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect and timer . Check these before you take your next photo.

TIP! The Settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you see a preview of the image change behind the Settings menu.

Viewing your saved photos

Access your saved photos while in **Camera** mode. Just touch and touch the screen. You then see **Slideshow** and **Menu**.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

- Touch to see a slideshow.
- Touch to share the contents or delete a photo. Touch **More** for more options.

Details – Check information on the content.

Set as – Set as a contact icon or wallpaper.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area.

Rotate Left / Rotate Right – Rotate left or right.

Video camera

Getting to know the viewfinder

1. **Zoom** - Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.
2. **Brightness** - This defines and controls the amount of sunlight entering the video. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" to lower the brightness of the video or towards "+" to increase it.
3. **Video size** - Touch to set the size (in pixels) of the video you record.
4. **Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.
5. **Settings** - Touch this icon to open the advanced settings menu.
6. **Camera mode** - Slide this icon up to switch to camera mode.
7. **Start recording**
8. **Gallery** - Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Video camera

Shooting a quick video

1 Slide the **Camera** mode button down and the icon changes to .
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
4 Touch the Record button once to start recording.
5 REC appears at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6 Touch on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play	Touch to play the video.
Share	Touch to share your video using **Bluetooth, Gmail, Messaging** and **YouTube.**
Rename	Touch to edit the name of the selected video.

- Touch to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.
- Touch to shoot another video right away. Your current video is saved.
- Touch to view the last recorded video as well as the gallery.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch to open all the advanced options.

Adjust the video camera setting by scrolling through the list. After selecting the option, touch the **Back** key.

White balance – White balance ensures that the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Video camera

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new view.

Auto review – Auto review automatically shows you the video you just recorded.

Storage – Choose whether to save your video clip to the phone memory or to the external memory.

– Restore all video camera default settings.

– Touch if you want to know how this function operates. This provides you with a quick guide.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, touch .
2 Your gallery appears on the screen.
3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts playing automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

Multimedia

Preloaded App

There are useful applications preloaded on the **Preloaded Apps**. To use the application, you need to install the application to your phone first.

NOTE: Preloaded applications may differ according to your phone's software or your service provider.

Gallery

Touch the **Applications** tab, then select **Gallery**. Open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

View mode

Touch **Gallery**. Folder view is displayed.

Touch any folder and it turns to grid view mode. If you tap a photo, it changes into full view mode.

Timeline view

LG-E400 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. In grid view mode, drag to the right and the date you took your photos is displayed, starting with the most recent. If you select a specific date, all the photos you took on that day are grouped.

Multimedia

Music

Your LG-E400 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Applications,** then touch **Music**.

Playing a song

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Music**.
2 Touch **Songs**.
3 Select the song you want to play.
4 Touch ⏸ to pause the song.
5 Touch ⏭ to skip to the next song.
6 Touch ⏮ to go back to the beginning of the song. Touch ⏮ twice to return to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play, Add to playlist, Use as ringtone, Delete, Details, Share** and **Search** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices

1. Connect the LG-E400 to a PC using a USB cable.
2. USB connection mode list will appear, and select USB storage option.
3. Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
4. Copy the files from your PC to the drive folder.

5 When you are finished, select “Charge only” option to disconnect the phone.

How to transfer music/video files to your phone

1 Connect your phone to the PC using the USB cable. In the Home screen, touch and drag down the notification drawer. Select **USB connection mode** > **USB storage,** and select **Open folder** to view files from **Removable Disk** pop up which appears in PC .
If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you must set it up manually.
For more information, refer to 'Transferring files using USB mass storage devices'.

2 Transfer music or video files from the PC to the phone's removable storage.
- You can copy or move files from your PC to your phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (*.srt file with the same name as the video file), place it in the same folder

to display subtitles automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyrights must be secured. Note that corrupted files or files with incorrect extensions may damage your phone.

Sending data from your phone using Bluetooth

Sending data using Bluetooth You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

* **Sending pictures:** Run the Gallery application, then select **Picture** > **Menu**. Click **Share**, then select **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.

* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Touch the **Menu** key and select **Share** > **Bluetooth**. Check whether Bluetooth is turned on, then select **Scan for devices**. Choose the device you want to send data to from the list.
* **Sending multi-selected contacts:** Run the Contacts application. To select more than one contact touch the **Menu** key and touch **Share**. Select the contacts you want to send or touch **Select all option** from top > Select **Share** > **Bluetooth** > **Enable Bluetooth** and select Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list.
* **Connecting to FTP (only FTP server is supported on this handset):** Select **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**. Select the **Discoverable** box so you can search for your phone on other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.

- If you want to search for this phone from other devices, go to **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**. Select the **Discoverable** box. The box is cleared after 120 seconds.

Using the radio

Your LG-E400 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: you must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers, so you don't have to find them again.

You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

1. In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **FM Radio**.
2. Press the **Menu** key, then touch **Auto scan**.
3. If there are preset channels, you will see a pop-up asking "Reset all channels and start auto scan?". If you choose OK, all the preset channels are deleted and **Auto scan** starts.

4 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: you can also manually tune in to a station using the displayed wheel.

Resetting channels

Press the **Menu** key and choose **Reset channel** to reset the current channel, or choose **Reset all channels** to reset all the channels.

Listening to the radio

Touch **Listen Via** to set the speaker or headset to listen to the radio.

TIP To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

⚠ WARNING

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Utilities

Setting your alarm

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Clock**.

2 If you want to add a new alarm, touch and select **Add alarm**.

3 Set the time to turn on the alarm. After you set the time, the LG-E400 lets you know how much time is left before the alarm will sound.

4 Set **Repeat, Ringtone** or **Vibrate**, then add a label to name the alarm. Touch **Done**.

NOTE: to change alarm settings on alarm list screen, touch the **Menu** key and select **Settings**. You can adjust the below options: **Alarm in silent mode, Alarm volume, Snooze duration** and **Side button behaviour**.

Using your calculator

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calculator**.

2 Touch the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, touch the function you want (+, –, x or ÷) followed by =.

4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**.

2 To check the event, touch the date. Touch and hold if you want to add a new event. Touch **New event**.

3 Touch **What** then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.

4 Also, touch **Where** then enter the location.

5 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.

6 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.

7 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar marks all days that have saved events. An alarm sounds at the event start time to help you stay organised.

Changing your calendar view

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Calendar**. Touch the **Menu** key.

2 Select the calendar view for a particular day, week or month.

Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 In the Home screen, touch the **Applications** tab and select **Voice Recorder**.

2 Touch to begin recording.

3 Touch to end the recording.

4 Touch to listen to the recording.

NOTE: touch to access your album. You can listen to the saved recording.

Notice: the available recording time may differ from the real time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching **Menu** > **Share**.

2 Choose from **Bluetooth, Gmail Messaging**. When you select **Gmail** and **Messaging,** the voice recording is added to the message, then you write and send the message normally.

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, pasting, renaming and deleting files and folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

App Manager

You can manage your applications with App Manager. You can easily check the number of currently running applications and shut down applications. You can also uninstall the applications you have installed on your device.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

Touch to go backwards one page.

Touch to go forwards one page to the one you connected to after the current page. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which goes to the previous page.

Touch to show all your open windows.

Touch to add a new window

Add/show bookmark and show **Most visited, Read it later** and **History**.

Using options

Touch the **Menu** key to view options.

Read it later – Add the current web page in read it later.

Add RSS feed – Add the current web page to the RSS feed.

Share page – Allows you to share the web page with others.

Find on page – Allows you to find letters or words on the current web page.

Select text – Allows you to copy any text from the web page.

More

- **Home page:** Go to the Home page.
- **Set home page:** Set the current web page as your Home page.
- **Add shortcut to home:** Add the shortcut of the current web page to the Home screen.
- **Page info:** Displays the web page information.

- **Downloads:** Displays your download history.
- **Settings**: Change web browser settings.

TIP! To return to the previous web page, touch the **Back** key.

Settings

In the Home screen, touch the **Applications** tab then scroll to and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi – Touch to select: This turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification, or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key and touch **Advanced**.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E400 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Touch **Applications > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings,** and touch the **Menu** key. Then select **Advanced > MAC Address.**

Bluetooth – Touch to select: This turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable mode, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – You can configure the USB tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

Call settings

< Fixed dialing numbers >

Select **Fixed dialing numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your

PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Voicemail service – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Excuse messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Off, Reject on list** or **Reject all calls**.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Call duration – View the duration of calls including last call, all calls, dialled calls and received calls.

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call. (This service is network dependent; some operators do not support this function)

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on another call (depending on your network provider).

Sound

< General >

Silent mode – Allows you to mute all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music and videos and any alarms you have set. You must mute media and alarm sounds in their own applications.

Vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call.

Volume – Allows you to set the volume for ringtones, media and alarms. If you deselect the option to use the incoming call volume for notifications, you can set the volume for incoming calls and notifications separately.

< Incoming calls >

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

< Notifications >

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

< Feedback >

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sounds – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to display an animation.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Location & security

Use wireless networks – If you select **Use wireless networks**, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you select **Use GPS satellites**, your phone determines your location to street level accuracy.

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set a **PIN** or **password** instead of a **pattern** or leave it as **None**.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

Select device administrators – Add one or more administrators.

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates.

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage – Clear credentials for all content and reset password.

Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

Unknown sources – Default setting to install non-Market applications.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Check services that are currently running.

Storage use – View storage used by applications.

Battery usage – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

< General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send and receive data to their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to your phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data:** Set to back up your settings and application data to the Google server.
- **Automatic restore:** Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
- **Factory data reset:** Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

Storage

< Internal memory >

Check total available internal memory space. Touch **Erase internal memory** if you want to delete all data from the internal memory.

< SD card >

Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< System memory >

Checks the available space.

Language & keyboard

Set local language and region as well as keyboard settings.

Voice input & output

< Voice input >

Voice recogniser settings – Use the **Voice recogniser settings** to configure the Android voice input feature.

- **Language:** Opens a screen where you can set the language you use for speech to enter text.
- **SafeSearch:** Opens a dialog where you can set whether you want the Google SafeSearch filter to block some results.
- **Block offensive words:** When deselected, Google voice recognition will recognise and transcribe words many people consider offensive, when you use speech to enter text. When selected, Google voice recognition replaces those words in transcriptions with a placeholder comprised of star symbols (*).

< Voice output >

Text-to-speech settings – Use the **Text-to-speech settings** to configure the Android text-to-speech synthesiser for applications that can use this feature.

NOTE: if you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data setting** is available.

- **Listen to an example:** Plays a brief sample of the speech synthesiser, using your current settings.
- **Always use my settings:** Tick to use the settings on this screen in place of speech

synthesiser settings available in other applications.

- **Default Engine:** Opens a dialog where you can set the text-to-speech application you want to use, if you have more than one installed.
- **Install voice data:** If your phone does not have speech synthesiser data installed, this connects to Android Market and guides you through the process of downloading and installing the data. This setting is not available if the data is already installed.
- **Speech rate:** Opens a dialog where you can select how quickly you want the synthesiser to speak.
- **Language:** Opens a dialog where you can select the language of the text you want the synthesiser to read. This is particularly useful in combination with **Always use my settings** to ensure that text is spoken correctly in a variety of applications.
- **Pico TTS**: Configure the **Pico TTS settings**.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: requires additional plug-ins.

Connectivity

Default connection mode – You can set the desired mode (**Charge only, USB storage, PC software** and **USB tethering**).

Always ask – Checkmark this if you don't want to see USB connection mode popup whenever USB cable is connected.

Wi-Fi connection – Checkmark this to use LG PC Suite with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection in Wireless & networks settings.

Date & time

Use **Date & time** settings to set your preference for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone

View legal information and check phone status and software version.

Software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit the http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → select country and language.

This feature allows you to update the firmware on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service centre. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does

not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update**.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or 24 hours. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: This feature is dependent on the network service provider, region or countries.

DivX Mobile DIVX

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to 320x240.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

Software update

Notice:

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-E400. (**Items described below may be optional.**)

Travel adapter

Battery

Data cable

Connect your LG-E400 and PC.

User Guide

Learn more about your LG-E400.

Stereo headset

CD

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you’re outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.
	Battery contacts are dirty.	Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone locked and does not function.	Temporary software error	1. Turn the phone off. 2. Remove the back cover. 3. Remove the battery and reinstall it. 4. Close the back cover. 5. Turn the phone on again.

Français

LG-E400 Guide de l'utilisateur

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.lg.com.

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ et Android Market™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....7

Avertissement.....20

Présentation du téléphone.....37

Installation de la carte SIM et de la batterie.....40
Chargement de la batterie 42
Installation de la carte mémoire.....42
Formatage de la carte mémoire.....44

Votre écran d'accueil....46

Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....46
Verrouillage du téléphone 47
Écran de déverrouillage.48
Mode Silencieux.....48
Accueil 48
Ajout de widgets à votre écran d'accueil 50
Retour à une application récemment utilisée.....51
Barre de notification 52
Affichage de la barre d'état 53
Clavier visuel 56

Configuration d'un compte Google.....58

Wi-Fi 60

Activation de Wi-Fi 60
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....60

Partage de votre connexion de données mobile.....61
Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile.....63
Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB.....64
Partage de connexion via USB et partage de données.....64
Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile....66
Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile.....67

Appels.....69

Émission d'un appel.....69
Appel des contacts.....69
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....70
Réglage du volume pendant l'appel.....70
Émettre un second appel.....70
Affichage des journaux d'appel.....71
Paramètres d'appel.....71

Répertoire.....73

Recherche d'un contact.73
Ajout d'un nouveau contact.....73
Contacts favoris.....74

Sommaire

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel.....75

Messagerie 77

Messagerie.....77
Envoi d'un message.....77
Boîte classée 79
Utilisation des émoticônes.....79
Modification des paramètres de message 79

E-mail 81

Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes.....81
Composition et envoi d'un e-mail 83
Utilisation des dossiers de comptes.....85
Ajout et modification de comptes de messagerie.86

Photo 88

Familiarisation avec le viseur.....88
Prise de vue rapide 89
Lorsque la photo est prise 89
Utilisation des paramètres avancés.....90
Visualisation des photos enregistrées 92

Caméra vidéo.....94

Familiarisation avec le viseur.....94
Enregistrement d'une vidéo rapide.....95

Après avoir enregistré une vidéo 95
Utilisation des paramètres avancés.....96
Visualisation des vidéos enregistrées 97
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo ...98

Multimédia.....99

Applications pré-chargées.....99
Galerie 99
Mode d'affichage.....99
Vue chronologique 100
Musique 100
Lecture d'une chanson 100
Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB 102
Transfert de fichiers musicaux/vidéo sur votre téléphone 102
Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth.....104
Utilisation de la radio..106
Recherche de stations.106
Réinitialisation des stations 107
Écoute de la radio 108

Utilitaires 109

Réglage des alarmes..109
Utilisation de la calculatrice.....109
Ajout d'un événement au calendrier 110
Modification de l'affichage du calendrier 111

Sommaire

Dictaphone 111
Enregistrement d'un son ou d'une voix 112
Envoi du mémo vocal .112
Polaris Office 113
Gestionnaire d'application 114

Le Web 115

Navigateur 115
Utilisation de la barre d'outils Web.....115
Utilisation des options .116

Paramètres 118

Sans fil et réseaux.....118
Paramètres d'appel....120
Son 123
Écran 124
Lieu et sécurité 125
Applications.....126
Comptes et synchro ...127
Confidentialité.....128
Stockage 129
Langue et Clavier 130
Saisie et sortie vocales.....130
Accessibilité 132
Connectivité 132
Date et heure.....133
À propos du téléphone.133

Mise à jour logicielle...134

Mise à jour du logiciel du téléphone 134
DivX Mobile 136

Accessoires 138

Données techniques ...139

Dépannage.....140

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).
Le téléphone portable LG-E400 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux

recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,10 W/kg (10 g) et à 0,572 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps.
  Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil

requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne faites pas tomber le téléphone.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.

- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé.

N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas le téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

- N'utilisez pas votre téléphone au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire

se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Déclaration de conformité

Par la présente, **LG Electronics** déclare que l'oreillette **LG-E400** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gérer les applications

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
2. Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3. Appuyez sur **Désinstaller** et sur **OK** pour désinstaller l'application sélectionnée.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Prolongez l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la batterie.

Avertissement

Vérification du niveau de charge de la batterie

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **État.**

2 L'état de la batterie (en charge ou non) et le niveau (de charge totale exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.

2 La durée d'utilisation de la batterie est indiquée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation depuis le dernier branchement à une source d'alimentation et la durée d'autonomie de

la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

Avertissement

⚠ AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres de l'appareil.

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

Attention : Pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer un compte Gmail.

⚠ AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez oublié votre schéma : si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone mais qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu fournir le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié,

Avertissement

il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe : effectuez une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

5. Réinitialisation matérielle

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Éteignez votre téléphone et maintenez les touches **Accueil**, **Diminuer le volume** et **Marche-Arrêt** enfoncées pendant au moins dix secondes. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez la touche **Marche-Arrêt**.

Une fois l'écran de réinitialisation matérielle affiché, relâchez l'autre touche.

Patientez au moins une minute pendant que votre téléphone termine la réinitialisation matérielle puis se rallume.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Cette action ne peut pas être annulée. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Avertissement

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Wi-Fi**.

2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

- Une liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.

- Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

7. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications** > **En cours d'exécution**.
2. Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour interrompre ce programme.

ASTUCE ! Pour revenir à une application récemment utilisée, appuyez de façon prolongée sur la touche Accueil. L'écran affiche alors une liste répertoriant les applications utilisées récemment.

8. Installation du logiciel LG PC Suite

L'application PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce à l'application PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, contacts, signets) entre votre appareil et votre PC.

- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC à partir d'un autre périphérique.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite » , reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation de l'application PC « LG PC Suite »

L'application PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone portable** > sélectionnez le modèle (LG-E400).
3. Sous **Télécharger**, cliquez sur **PC Sync**, puis sur **Télécharger PC Sync pour WINDOWS** afin de télécharger le logiciel PC **« LG PC Suite »**.

Avertissement

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation :
  Windows XP 32 bits (Service Pack 2),
  Windows Vista 32 bits/64 bits,
  Windows 7 32 bits/64 bits
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de
  1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 100 Mo ou plus (selon la quantité de données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG.

REMARQUE

Pilote USB LG intégré

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

9. Synchronisation de votre téléphone et d'un ordinateur

L'application PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les éléments suivants peuvent être synchronisés : contacts, agendas et signets.

La procédure est la suivante :

1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)

2 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.

3 Cliquez sur [Informations personnelles].

4 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton Sync.

10. Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide de périphériques de stockage USB

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Stockage** pour vérifier

l'état du support de stockage. (Si vous souhaitez transférer des fichiers à partir de ou vers une carte mémoire, insérez celle-ci dans le téléphone.)

2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

3 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option **Stockage USB**.

4 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Charger seulement » pour déconnecter le téléphone.

11. Maintien du téléphone à la verticale

Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Le LG-E400 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

12. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Avertissement

13. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension.

Veillez à débrancher le câble de données entre le téléphone et l'ordinateur, faute de quoi vous risqueriez de provoquer des erreurs sur votre ordinateur.

Présentation du téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur **Éteindre** puis sur **OK**.

Haut-parleur/Récepteur

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

Permet d'éteindre et de verrouiller l'écran.

Capteur de proximité

Touche Menu

Permet de visualiser les options disponibles.

Touche Accueil

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Précédent

Permet de revenir à l'écran précédent.

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer le clavier tactile par inadvertance durant les appels.

Présentation du téléphone

Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des appels entrants.
- **Lors de la lecture d'une piste** : permet de contrôler le volume sans interruption.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Connecteur du casque stéréo

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Installation de la carte SIM et de la batterie

1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Retirez ensuite le couvercle de la batterie.

2 Faites glisser la carte SIM dans le logement SIM approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

3 Insérez la batterie en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone.

4 Replacez le cache de la façade arrière du téléphone.

Chargement de la batterie

Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le LG-E400 en charge jusqu'à ce que s'affiche.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Installation de la carte mémoire

REMARQUE : Le LG-E400 prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 32 Go.

Pour insérer une carte mémoire :

1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Retrait de la carte mémoire

Procédez avec précaution lorsque vous retirez la carte mémoire de son logement.

⚠ AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** pour ouvrir le menu Applications.
2. Faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.

3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.

4 Appuyez sur **Effacer la carte SD**, puis confirmez votre choix.

5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer : pour sélectionner un menu/une option ou ouvrir une application, appuyez sur l'icône correspondante.

Appuyer de façon prolongée : pour ouvrir un menu d'options ou déplacer un objet, appuyez de façon prolongée sur l'icône correspondante.

Glisser : faites glisser votre doigt sur l'écran tactile pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement lent.

Effleurement : pour faire défiler une liste ou effectuer un déplacement rapide, cliquez sur l'écran tactile (faites rapidement glisser l'icône et relâchez-la).

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez sur le centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-E400, appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller votre téléphone. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Paramétrage d'un schéma de déverrouillage : permet de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé

en reliant les points.Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

Attention : pour dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.

Attention : Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, consultez le point 4 de la section Avertissement.

Écran de déverrouillage

Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-E400, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de bas en haut pour déverrouiller l'écran.

Mode Silencieux

Dans la barre de notification, appuyez sur pour changer le mode .

Accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez également personnaliser

chaque volet au moyen de gadgets, de raccourcis (vers vos applications favorites), de dossiers et de fond d'écran préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

Appuyez sur **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

Appuyez sur l'onglet **Applications Java** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.

Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

REMARQUE : Les applications pré-chargées peuvent varier en fonction du

logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de services.

Ajout de widgets à votre écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Ajouter**. Ou appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.

2 Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.

3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.

4 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser à l'emplacement souhaité sur le volet de votre choix et relâchez votre pression sur l'écran.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans le menu **Applications Java,** appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter.

ASTUCE ! Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer, puis faites-les glisser vers .

REMARQUE : Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées. (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

Retour à une application récemment utilisée

1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez

sur **Retour** pour revenir à l'application en cours.

Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas.

Ou, sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Cette option vous permet de vérifier et de gérer l'état des fonctions Son, Wi-Fi,

Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations sur la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie ainsi que les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d’apparaître dans la barre d’état.

[Barre d'état]

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente

Icône	Description
	Haut-parleur
	Microphone du téléphone désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Connecté à un périphérique Bluetooth
	Avertissement système
	Alarme activée

Icône	Description
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Données entrantes et sortantes

Icône	Description
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS

Icône	Description
	3 autres notifications non affichées
	Données en cours de synchronisation
	Téléchargement terminé
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message

Icône	Description
	Morceau en cours de lecture
	Événement à venir
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Clavier visuel

Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour vous permettre de saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

123? ABC Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

:-) Exercez une brève pression pour insérer une émoticône lors de la rédaction d'un message.

Appuyez pour saisir un espace.

Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Appuyez pour masquer le clavier visuel.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configuration de votre compte Google :

* Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

* **Applications Java** > Sélectionnez une application Google telle que **Gmail** > Sélectionnez **Suivant** > Sélectionnez **Créer** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis touchez **Connexion**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google.

Vos contacts, vos messages Gmail, les événements de calendrier et les informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA).

Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Activation de Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur .

Ou appuyez sur **Applications Java** > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, puis **Wi-Fi** .

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel vous connecter. Si le symbole s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

REMARQUE :

- Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.
- Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.

- Si vous disposez d'une connexion 3G, la connexion au réseau 3G est automatique et des frais supplémentaires seront appliqués.
- Le LG-E400 prend en charge les protocoles de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, saisissez la clé dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Partage de votre connexion de données mobile

Vous pouvez partager la connexion de données mobile de votre téléphone avec un ordinateur individuel via un câble USB (Partage de connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec cinq périphériques maximum simultanément, en transformant votre téléphone en point d'accès Wi-Fi mobile.

Wi-Fi

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Icône	Description
	Le partage de connexion via USB est activé
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès mobile sont tous les deux activés

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Paramètres de partage de connexion via USB et de point d'accès Wi-Fi mobile

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres**.

2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.

3 Choisissez ensuite les options à régler.

Partage connex. USB : cochez cette case pour partager la connexion Données via réseau mobile de votre téléphone avec votre ordinateur, via une connexion USB.

Point d'accès Wi-Fi mobile : cochez cette case pour partager la connexion Données via réseau mobile de votre téléphone en tant que Partage Wi-Fi

Aide : ouvre une boîte de dialogue contenant des informations sur le partage de connexion via USB et sur les points d'accès Wi-Fi mobiles ainsi que des liens vers d'autres sources d'informations.

Partage de la connexion de données de votre téléphone via USB

Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB.

Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.

Partage de connexion via USB et partage de données

Vous ne pouvez pas simultanément partager la connexion de données et la carte microSD de votre téléphone via USB. Si vous utilisez votre connexion USB afin de rendre votre carte microSD disponible

pour votre ordinateur, vous devez d'abord la déconnecter.

1 Utilisez le câble USB livré avec votre téléphone pour connecter celui-ci à votre ordinateur.

2 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres**.

3 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.

4 Cochez la case **Partage connex. USB**.

- Le téléphone commence à partager sa connexion de données au réseau mobile avec votre ordinateur via une connexion USB. Une notification permanente s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.

5 Décochez la case **Partage connex. USB** pour cesser le partage de votre connexion de données. Vous pouvez aussi simplement débrancher le câble USB.

Partage de votre connexion de données sous forme de point d'accès Wi-Fi mobile

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres**.

2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.

3 Cochez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile**.

- Au bout d'un moment, le téléphone commence à diffuser son nom de réseau Wi-Fi (SSID) et vous pouvez le connecter à huit ordinateurs ou autres périphériques maximum. Une notification permanente s'affiche dans la barre d'état et dans la barre de notification.
- Lorsque la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée, vous pouvez modifier le nom du réseau ou le sécuriser.

4 Désélectionnez la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour arrêter le partage de votre connexion de données via l'accès Wi-Fi.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Paramètres**.

2 Appuyez sur **Sans fil et réseaux** et sélectionnez **Partage connexion/point accès mobile**.

3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est sélectionnée.

4 Appuyez sur **Paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.**

5 Appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

- La boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le nom du réseau (SSID) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau

avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).

- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra saisir ce mot de passe lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Appuyez sur **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

ATTENTION !

Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir,** vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de conserver l'option de sécurité.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Appels

Émission d'un appel

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.

2 Composez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .

3 Appuyez sur l'icône **Appeler** pour émettre l'appel.

4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur 0+ .

Appel des contacts

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.

3 Dans la liste, appuyez sur le contact que vous souhaitez appeler, puis sur le numéro ou sur l'icône correspondante pour appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque l'écran est verrouillé et que votre téléphone sonne, faites glisser l'icône **Répondre** vers la droite.

Faites glisser l'icône **Refuser** vers la gauche pour rejeter l'appel entrant.

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de réglage du volume, situé sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

1. Au cours de l'appel initial, appuyez sur .
2. Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts.
3. Appuyez sur l'icône **Appeler** pour émettre l'appel.
4. Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
5. Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur **Fusionner** pour organiser un appel de conférence téléphonique.

6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin**.

REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur et choisissez l'onglet **Appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Appels

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** pour ouvrir le menu Applications.
2. Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Dans l'écran d'accueil

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Ajouter aux contacts**, puis sur **Créer un nouveau contact**.

2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre une photo** ou **Choisir dans la galerie**.

3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .

4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, sélectionnez **Favoris** en haut de la liste, puis choisissez un contact pour afficher les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel

Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

1. Installez l'application pour PC « LG PC Suite » sur le PC. Exécutez le programme et connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB.
2. En haut de l'écran, sélectionnez **Périphérique** > **Importer des informations personnelles** > **Importer des contacts**.
3. Une fenêtre contextuelle d'ouverture de fichier de contacts s'affiche.
4. Sélectionnez un fichier de contacts et cliquez sur **Ouvrir**.
5. Une fenêtre contextuelle s'affiche, vous permettant d'importer un nouveau contact depuis votre PC vers l'appareil.
6. Si les contacts stockés dans l'appareil et les nouveaux contacts du PC sont différents, sélectionnez un contact que vous souhaitez importer depuis votre PC.

7 Cliquez sur le bouton [OK] pour importer un nouveau contact du PC vers l'appareil.

Messagerie

Messagerie

Votre LG-E400 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un unique menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1 Appuyez sur l'icône de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.

2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **Destinataire(s)**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3 Appuyez sur le champ **Saisir le message.** et composez votre message.

4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Choisissez entre **Appels, Afficher le contact, Ajouter un objet, Ignorer, Répondre par** et **Plus.**

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après le nom du destinataire/ le numéro. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

⚠ AVERTISSEMENT

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon le mode de codage du SMS et de la langue.

⚠ AVERTISSEMENT

Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et il vous est facturé en conséquence.

REMARQUE : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Utilisation des émoticônes

Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un nouveau message, appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Plus** > **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du LG-E400 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Messagerie

⚠ AVERTISSEMENT

Dans ce mode, le périphérique client MMS assiste l'utilisateur dans la création et l'envoi de messages présentant du contenu appartenant au domaine de contenu MM principal. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

E-mail

Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Google Mail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Gestion d'un compte de messagerie

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Téléchargements** > **E-mail**, puis sélectionnez le fournisseur de messagerie.

Un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie. Une fois la configuration initiale terminée, l'application E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception (si vous ne possédez qu'un seul compte) ou l'écran Comptes (si vous possédez plusieurs comptes).

Écran Comptes

L'écran Comptes affiche une liste contenant votre Boîte de réception combinée et tous vos comptes de messagerie.

E-mail

1 Ouvrez l'application **E-mail**. Si vous ne vous trouvez pas sur l'écran des comptes, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Comptes**.

2 Sélectionnez le fournisseur de messagerie.

- Appuyez pour ouvrir votre boîte de réception combinée, qui contient les messages reçus sur tous vos comptes.

- Appuyez sur l'écran pour ouvrir la liste contenant uniquement vos messages suivis.

- Appuyez sur l'icône de dossier pour ouvrir les dossiers du compte.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour consulter sa boîte de réception. Le compte servant par défaut à l'envoi des messages est coché.

Ouverture de la boîte de réception combinée

Si vous avez configuré l'application E-mail pour l'envoi et la réception de messages de plusieurs comptes, vous pouvez afficher les messages envoyés à tous les comptes dans la boîte de réception combinée.

1 Appuyez sur **E-mail**.
2 Appuyez sur **Boîte de réception combinée** (sur l'écran Comptes). Les messages figurant dans la boîte de réception combinée s'affichent en différentes couleurs, indiquées sur la gauche, correspondant à celles de vos comptes sur l'écran Comptes.

Seuls les derniers e-mails reçus par vos comptes sont téléchargés sur le téléphone. Pour télécharger des messages antérieurs, appuyez sur **Charger plus de messages** au bas de la liste des e-mails.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Composer**.
2 Saisissez l'adresse du destinataire auquel adresser le message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des virgules.

3 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter Cc/CCi** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.

4 Rédigez le texte du message.

5 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Ajouter une pièce jointe** pour accompagner le message d'un fichier.

6 Appuyez sur **Envoyer**.
Si vous n'êtes pas prêt à envoyer le message, appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour l'enregistrer dans le dossier **Brouillons**. Dans le dossier **Brouillons**, appuyez sur le brouillon d'un message pour le reprendre. Un message est également enregistré en tant que brouillon si vous appuyez sur la touche **Retour** avant de l'envoyer. Appuyez sur le bouton **Ignorer** pour annuler et effacer un message, y compris un brouillon enregistré. Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous vous

connectiez de nouveau à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la **Boîte d'envoi** s'affiche sur l'écran Comptes.

Notez que les messages envoyés via un compte Exchange ne se trouvent pas sur le téléphone, mais sur le serveur Exchange. Pour afficher les messages envoyés figurant dans le dossier **Envoyés**, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Dossiers** et **Envoyés**. Ensuite, sélectionnez **Actualiser** dans les options du menu.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration de notification vous l'indique.

Utilisation des dossiers de comptes

Tous les comptes possèdent des dossiers **Reçus**, **Boîte d'envoi**, **Envoyés** et **Brouillons**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Ajout et modification de comptes de messagerie

1 Pour ajouter un compte de messagerie, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **E-mail**.

2 Sélectionnez **Microsoft Exchange** ou **Autres**, puis saisissez les paramètres du compte.

3 Si un compte de messagerie est déjà configuré, vous devez appuyer sur la touche **Menu** puis sur **Ajouter un compte** depuis l'écran Comptes.

4 Saisissez le nom du compte, indiquez comment afficher votre nom dans les messages sortants, puis appuyez sur le bouton **OK.**

Modification des paramètres d'un compte

1 Ouvrez l'écran Comptes.

2 Appuyez de façon prolongée sur le compte dont vous souhaitez modifier les paramètres. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Paramètres du compte**.

Suppression d'un compte de messagerie

1. Ouvrez l'écran Comptes.
2. Appuyez de façon prolongée sur le compte à supprimer.
3. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Supprimer le compte**.
4. Dans la boîte de dialogue, appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer la suppression du compte.

Photo

Familiarisation avec le viseur

1. **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
2. **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de l'image ou le signe « + » pour l'augmenter.
3. **Mode scène** : choisissez entre **Auto, Portrait, Paysage, Sports, Coucher de soleil** et **Nuit.**
4. **Taille img** : permet de définir la taille (en pixels) de la photo que vous prenez.
5. **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
6. **Mode Vidéo** : permet de passer en mode Vidéo.
7. **Prendre une photo**
8. **Galerie :** permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

Prise de vue rapide

1 Ouvrez l'application **Photo**.
2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
3 Appuyez sur le déclencheur.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Partag	Appuyez pour partager vos photos via **Bluetooth, Gmail, Google+, Messagerie** et **E-mail, Picasa.**
Définir comme	Appuyez pour utiliser l'image comme **Icône de contact** ou comme **Fond d'écran**.
Renommer	Permet de modifier le nom de l'image capturée.

Permet de supprimer l'image.

Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo est enregistrée.

Appuyez pour afficher la dernière photo capturée ainsi que la galerie.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.

Balance blancs : choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur : définissez une tonalité pour votre nouvelle photo.

Minuteur : le retardateur vous permet de définir un intervalle de temps entre le

moment où vous appuyez sur le déclencheur et la prise de vue. Choisissez entre **Désactivé**, **3 s**, **5 s** ou **10 s**. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

Son prise vue : sélectionnez l'un des quatre sons de prise de vue.

Visualisation : si vous activez la **visualisation**, la photo que vous venez de prendre s'affiche automatiquement.

Emplacement : activez cette option pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est activé.

Stockage : permet d'enregistrer vos photos sur la mémoire du téléphone ou la mémoire externe.

: permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

? : appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

ASTUCE ! Lorsque vous éteignez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur et le minuteur sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

ASTUCE ! Le menu Réglages est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, vous obtenez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Réglages.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode **Photo**. Appuyez simplement sur , puis sur l'écran. Vous voyez alors s'afficher **Diaporama** et **Menu**.

ASTUCE ! Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

: appuyez sur cette touche pour lancer le diaporama.

: appuyez sur cette touche pour partager la photo ou la supprimer. Appuyez sur **Plus** pour afficher d'autres options.

Détails : permet d'obtenir des informations sur le contenu.

Afficher sur la carte

Définir comme : permet de définir comme icône de contact ou fond d'écran.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone.

Rotation à gauche / Rotation à droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

1. **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.
2. **Luminosité** : permet de définir et contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo. Faites glisser le curseur de luminosité vers le signe « - » pour diminuer la luminosité de la vidéo ou vers le signe « + » pour l'augmenter.
3. **Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
4. **Enregistrement audio** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.
5. **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres avancés.
6. **Mode Appareil Photo :** faites glisser cette icône vers le haut pour basculer vers le mode Appareil Photo.
7. **Lancer enreg.**
8. **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

Enregistrement d'une vidéo rapide

1 Faites glisser le bouton du mode **Photo** vers le bas pour passer à l'icône .
2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
3 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous filmez.
4 Appuyez une fois sur le bouton Enregistrer pour commencer à filmer.
5 ENREG. s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
6 Touchez à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

Lire	Permet de lire la vidéo.
Partag	Appuyez pour partager la vidéo via **Bluetooth, Gmail, E-mail, Messagerie** ou **YouTube.**
Renommer	Permet de modifier le nom de la vidéo sélectionnée.

Caméra vidéo

- Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur la touche **OK**. Le viseur réapparaît.
- Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo est enregistrée.
- Appuyez pour afficher la dernière vidéo enregistrée ainsi que la galerie.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur pour ouvrir toutes les options avancées. Réglez les paramètres de la caméra vidéo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

Balance blancs : la balance des blancs permet de donner un aspect réaliste aux parties blanches de votre vidéo. Pour que votre appareil puisse régler correctement la balance des blancs, vous devez déterminer les conditions de lumière

de l'environnement. Choisissez entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur : permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle vue.

Visualisation : permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez d'enregistrer.

Stockage : permet d'enregistrer vos vidéos sur la mémoire du téléphone ou la mémoire externe**.**

: permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

: Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez connaître le mode de fonctionnement de cette option. Elle vous présente un guide rapide.

Visualisation des vidéos enregistrées

1 Dans le viseur, appuyez sur .
2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
3 Appuyez sur une vidéo une fois pour l'afficher au premier plan dans la galerie. Sa lecture commence automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Applications pré-chargées

Dans la **Applications pré-chargées**, vous trouverez des applications préchargées très utiles. Pour utiliser l'application E-mail, vous devez l'installer sur votre téléphone.

REMARQUE : Les applications pré-chargées peuvent varier en fonction du logiciel de votre téléphone ou de votre fournisseur de services.

Galerie

Appuyez sur l'onglet **Applications Java**, puis sélectionnez **Galerie**. Ouvrez une liste de barres catalogues contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

Mode d'affichage

Appuyez sur **Galerie**. L'affichage de dossiers apparaît.

Si vous appuyez sur un dossier, l'affichage passe en mode Vue grille. Si vous appuyez sur une photo, l'affichage passe en mode Vue complète.

Vue chronologique

La **Galerie** du LG-E400 affiche les photos et vidéos dans l'ordre chronologique. En mode Vue grille, faites glisser le curseur vers la droite. La date à laquelle vous avez pris les photos s'affiche, en commençant par la plus récente. Si vous sélectionnez une date particulière, toutes les photos prises ce jour-là s'affichent.

Musique

Le téléphone LG-E400 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur Application, puis sur **Musique**.

Lecture d'une chanson

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Musique**.
2. Appuyez sur **Chansons**.
3. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
4. Touchez pour mettre la chanson sur pause.

5 Touchez ⏭ pour passer à la chanson suivante.

6 Appuyez sur ⏮ pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois sur ⏮ pour revenir à la chanson précédente.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire, Ajouter à la playlist, Utiliser comme sonnerie, Supprimer, Détails, Partager** et **Rechercher** s'affichent.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB

Pour transférer des fichiers via un périphérique USB

1 Connectez le téléphone LG-E400 à un ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 La liste des modes de connexion USB s'affiche. Sélectionnez l'option Stockage USB.

3 Ouvrez le dossier de mémoire amovible sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

4 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur « Charger seulement » pour déconnecter le téléphone.

Transfert de fichiers musicaux/ vidéo sur votre téléphone

1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notifications et faites-la glisser. Sélectionnez **USB connecté** > **Activer le périphérique de stockage USB,**

puis sélectionnez **Ouvrir le dossier** pour afficher les fichiers dans la fenêtre **Disque amovible** qui apparaît sur l'écran de l'ordinateur. Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers depuis un périphérique de stockage USB ».

2 Transfert de fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.

- Vous pouvez copier ou déplacer des fichiers de votre ordinateur vers le stockage amovible du téléphone en utilisant un lecteur de cartes.
- Si vous copiez un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier *.srt portant un nom identique au fichier vidéo), placez les deux fichiers dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs

doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager votre téléphone.

Envoi de données depuis votre téléphone à l'aide du Bluetooth

Envoi de données via Bluetooth : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

* **Envoi d'images :** exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image** > **Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Exportation de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Partager** > **Bluetooth**. Assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez

Rechercher des appareils. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Envoi à plusieurs contacts:** exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Partager**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner** en haut de la liste > Sélectionnez **Partager** >**Bluetooth** > **Activer Bluetooth**. Ensuite, sélectionnez Rechercher des appareils > Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :** sélectionnez **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**. Cochez la case **Identifiable** afin de pouvoir rechercher votre téléphone à partir d'autres appareils. Accédez au service FTP et ouvrez la connexion au serveur FTP.

- Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'autres appareils, accédez à **Paramètres** > **Sans fil et réseaux** > **Paramètres Bluetooth**. Cochez la case **Identifiable**. La case est décochée au bout de 120 secondes.

Utilisation de la radio

Votre téléphone LG-E400 possède une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez pas à les régler de nouveau car elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Vous pouvez stocker jusqu'à 48 stations sur votre téléphone.

Réglage automatique

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Radio FM**.

2 Appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Recherche automatique**.

3 Si certaines chaînes sont prédéfinies, une fenêtre contextuelle s'affiche avec le message « Réinitialiser les chaînes et lancer la recherche auto ? ». Si vous appuyez sur OK, toutes les chaînes prédéfinies sont effacées et la **Recherche automatique** démarre.

4 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Arrêter**. Seuls les canaux analysés avant interruption de la recherche sont enregistrés.

REMARQUE : Vous pouvez également sélectionner un canal à l'aide de la molette affichée.

Réinitialisation des stations

Appuyez sur la touche **Menu** et choisissez **Réinitialiser le canal** pour réinitialiser le canal actuel, ou bien choisissez **Réinitialiser canaux** pour réinitialiser tous les canaux.

Écoute de la radio

Appuyez sur **Écouter via** pour pouvoir définir le haut-parleur ou le casque avec fil afin d'écouter la radio.

ASTUCE ! Pour améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne radio.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.

Utilitaires

Réglage des alarmes

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Horloge.**

2 Pour ajouter une alarme, appuyez sur et sélectionnez **Nouvelle alarme**.

3 Définissez l'heure pour activer l'alarme. Une fois l'heure définie, le LG-E400 vous indique le temps restant avant que l'alarme ne se déclenche.

4 Définissez les options **Répéter, Sonnerie** ou **Vibreur** et donnez un libellé à l'alarme. Touchez **OK**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur **Menu**, puis sur **Paramètres**. Vous pouvez régler les options ci-dessous : **Alarme mode silencieux, Volume, Fréquence de répétition** et **Comportement des touches latérales**.

Utilisation de la calculatrice

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Calculatrice.**

2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, –, x ou ÷), suivie de =.

4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur la touche **Menu**, appuyez sur le volet **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Agenda**.

2 Pour consulter l'événement, appuyez sur la date. Maintenez la pression si vous souhaitez ajouter un nouvel événement. Appuyez sur **Nouvel événement**.

3 Appuyez sur **Objet,** puis saisissez le nom de l'événement. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.

4 Vous pouvez également appuyer sur **Lieu** pour saisir un emplacement.

5 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.

6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **Fréquence** et définissez des **Rappels**, si nécessaire.

7 Appuyez sur **OK** pour enregistrer l'événement dans le calendrier. Un carré coloré dans le calendrier marque les jours pour lesquels des événements sont définis. Une alarme sonne à l'heure de début de l'événement pour vous aider à vous organiser.

Modification de l'affichage du calendrier

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Agenda**. Appuyez sur la touche **Menu**.

2 Sélectionnez un jour, ou bien la vue semaine ou mois pour l'affichage du calendrier.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java** et sélectionnez **Dictaphone**.

2 Appuyez sur ● pour lancer l'enregistrement.

3 Appuyez sur ■ pour mettre fin à l'enregistrement.

4 Appuyez sur ▶ pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur ≡ pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement.

Avertissement : La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée réelle.

Envoi du mémo vocal

1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur **Menu** > **Partager**.

2 Choisissez entre **Bluetooth** et **E-mail, Gmail**. Si vous sélectionnez **E-mail, Gmail**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous pourrez rédiger et envoyer normalement.

Polaris Office

Polaris Office est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Gestion des fichiers

Polaris Office offre des fonctions de gestion de fichiers utiles qui permettent, entre autres, aux utilisateurs mobiles de copier, coller, renommer et supprimer des fichiers et des dossiers depuis leur appareil portable.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Utilitaires

Gestionnaire d'application

Gérez vos applications avec le gestionnaire d'application. Vous pouvez vérifier facilement le nombre d'applications en cours d'exécution et fermer certaines applications. Vous pouvez également désinstaller des applications installées sur votre appareil.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable. Et ce, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Utilisation de la barre d'outils Web

- Appuyez pour accéder à la page précédente.
- Appuyez pour accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur **Retour**.
- Appuyez pour afficher toutes les fenêtres ouvertes.

Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.

Permet d'ajouter/afficher un favori et d'afficher les **Les + visités, Lire plus tard** et l'**Historique**.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.

Lire plus tard : Ajouter la page Web affichée dans Lire plus tard.

Aj. des bulletins infosRSS : permet d'ajouter la page Web actuelle au lien d'informations RSS.

Partager la page : permet de partager la page Web.

Rechercher sur la page : permet de rechercher des lettres ou des mots sur la page Web actuelle.

Sélectionner le texte : permet de copier du texte depuis un page Web.

Plus

- **Page d'accueil :** permet d'accéder à la page d'accueil.
- **Configurer la page d'accueil :** permet de définir la page Web actuelle comme étant votre page d'accueil.

- **Raccourci sur la page d'accueil :** permet d'ajouter un raccourci vers la page Web actuelle sur l'écran d'accueil.
- **Infos sur la page :** permet d'afficher les informations relatives à la page Web.
- **Téléchargements :** permet d'afficher l'historique des téléchargements.
- **Paramètres** : permet de modifier les paramètres du navigateur Web.

ASTUCE ! Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la touche **Retour.**

Paramètres

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications Java**, puis faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Sans fil et réseaux

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

Paramètres Wi-Fi : permet de configurer et de gérer les points d'accès sans fil. Configurez une notification réseau ou ajoutez un réseau Wi-Fi. Pour accéder à l'écran des réglages avancés du Wi-Fi, rendez-vous sur l'écran des réglages du Wi-Fi. Appuyez sur la touche **Menu,** puis sur **Options avancées.**

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E400.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur **Applications Java > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi,** puis appuyez sur la touche **Menu**. Sélectionnez ensuite **Options avancées > Adresse MAC**.

Bluetooth (appuyez sur cette touche pour la sélectionner) : permet d'activer le Bluetooth et d'établir une connexion avec les périphériques Bluetooth.

Paramètres Bluetooth : permet de configurer le nom et l'identification de l'appareil et de rechercher d'autres périphériques. Vous pouvez aussi vérifier la liste des périphériques Bluetooth configurés précédemment et de ceux récemment détectés par le téléphone.

Partage connexion/point accès mobile : permet de configurer les paramètres du partage de connexion et du point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres de VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Paramètres d'appel

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Service de messagerie : permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur.

Paramètres : permet de définir le numéro de téléphone pour écouter et gérer vos messages vocaux si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur.

< Autres paramètres d'appel >

Messages d'excuse : permet d'envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Transfert d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Rejet appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Désactivé, Liste appels rejetés** ou **Rejeter tous appels**.

Coût d'appels : permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels (dernier appel compris), des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

Son

< Généralités >

Mode silencieux : permet de désactiver tous les sons (notamment les sonneries d'appel et de notification) excepté pour la musique, les vidéos et les alarmes actives. Vous devez désactiver tous les sons des fichiers multimédia et des alarmes à partir de leurs propres applications.

Vibreur : permet de configurer le téléphone de sorte qu'il vibre lorsque vous recevez un appel.

Volume : permet de régler le volume des sonneries, des fichiers multimédia et des alarmes. Pour paramétrer le volume des appels entrants et celui des notifications séparément, décochez l'option établissant le même volume pour les deux sonneries.

< Appels entrants >

Sonnerie du téléphone : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

< Notifications >

Sonnerie de notification : permet de définir la sonnerie par défaut pour les notifications.

< Commentaires >

Tonalité touches audible : permet de définir la tonalité pour les bips des touches lorsque vous utilisez le clavier de numérotation.

Sélections audibles : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Écran

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Animation : permet d'afficher une animation.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Lieu et sécurité

Utiliser réseaux sans fil : si vous sélectionnez **Utiliser réseaux sans fil**, le téléphone détermine de façon approximative votre positionnement à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Activer les satellites GPS : si vous sélectionnez **Activer les satellites GPS**, votre téléphone détermine votre position avec précision (rue).

Verrouillage de l'écran : permet d'accroître la sécurité de votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Choisissez entre **Code PIN**, **Mot de passe**, **Schéma** ou **Aucun**.

Lorsque vous allumez votre téléphone ou déverrouillez l'écran, il vous est demandé de tracer votre schéma de déverrouillage.

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mots de passe visibles : sélectionnez cette option pour que les mots de passe soient visibles lors de leur saisie, ou bien désélectionnez-la pour les masquer au cours de cette même saisie.

Administrateurs : permet d'ajouter un ou plusieurs administrateurs.

Utiliser des identifiants sécurisés : permet d'accéder aux certificats de sécurité.

Installer depuis la carte SD : permet d'installer des certificats cryptés à partir de la carte SD.

Définir le mot de passe : permet de définir/modifier le mot de passe du stockage des identifiants.

Effacer le stockage : permet d'effacer de la mémoire tout le contenu des identifiants et de réinitialiser les mots de passe.

Applications

Vous pouvez gérer les applications et configurer les raccourcis de lancement rapide.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Gérer les applications : permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution : permet d'afficher les services en cours d'exécution.

Utilisation du stockage : permet de voir la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Utilisation de la batterie : permet d'afficher les éléments qui ont utilisé la batterie.

Développement : permet de définir les options pour le développement de l'application.

Comptes et synchro

< Paramètres généraux >

Données en arrière-plan : permet d'autoriser les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans l'éliminer) l'utilisation de données.

Synchronisation auto : permet d'autoriser les applications à synchroniser, envoyer et recevoir des données selon leur propre calendrier.

< Gestion des comptes >

Liste de tous les comptes Google et autres que vous avez ajoutés sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur un compte sur cet écran, l'écran de compte correspondant s'ouvre.

Confidentialité

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données :** permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restaurer automatiquement :** permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.
- **Réinit. valeurs d'usine :** permet de restaurer vos paramètres selon les

valeurs d’usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d’Android.

Stockage

< Mémoire interne >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la mémoire interne. Appuyez sur **Effacer la mémoire interne** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Carte SD >

Vérifiez le volume d'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. **Effacer la carte SD** si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Mémoire système >

Permet de vérifier l'espace de stockage disponible.

Langue et Clavier

Permet de définir la langue et les paramètres régionaux, ainsi que les paramètres du clavier.

Saisie et sortie vocales

< Saisie vocale >

Reconnaissance vocale : permet de configurer la fonction de saisie vocale d'Android.

- **Langue :** ouvre un écran qui vous permet de définir la langue à utiliser pour la saisie de texte vocale.
- **SafeSearch :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir si vous voulez que le filtrage Google SafeSearch bloque certains résultats.
- **Termes choquants :** lorsque cette case est décochée, la reconnaissance vocale Google reconnaît et retranscrit les mots qui sont généralement considérés comme injurieux lorsque vous effectuez une saisie vocale. Lorsqu'elle est cochée, la reconnaissance vocale Google remplace ces mots par une valeur composée de symboles (*).

< Sortie vocale >

Contrôles du synthétiseur vocal : permet de configurer le synthétiseur vocal Android en vue d'une utilisation par des applications prenant en charge cette fonction.

REMARQUE : Si votre téléphone ne dispose d'aucune donnée pour le synthétiseur vocal, seule l'option **Installer les données vocales** est disponible.

- **Écouter un échantillon :** lit un échantillon court du synthétiseur vocal, en utilisant les paramètres courants.
- **Toujours utiliser mes paramètres :** cochez cette case pour utiliser les paramètres définis sur cet écran à la place des paramètres du synthétiseur vocal disponibles dans d'autres applications.
- **Moteur par défaut :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de définir l'application de synthèse vocale à utiliser si plusieurs applications sont installées.
- **Installer les données vocales :** si aucune application de synthèse vocale n'est installée sur votre téléphone, cette option se connecte à Android Market pour vous aider à télécharger et à installer

les données. Ce paramètre n'est pas disponible si les données sont déjà installées.

- **Cadence :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la cadence du synthétiseur vocal.
- **Langue :** ouvre une boîte de dialogue qui vous permet de sélectionner la langue du texte que le synthétiseur doit lire. Cette option est particulièrement utile lorsqu'elle est associée à l'option **Toujours utiliser mes paramètres,** pour vous assurer que le texte est énoncé correctement dans diverses applications.
- **Pico TTS** : configure les **Paramètres Pico TTS**.

Accessibilité

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires.

Connectivité

Mode de connexion par défaut : permet de définir le mode souhaité (**Charger seulement, Stockage USB, Logiciel PC** ou **Partage connex. USB**).

Toujours demander : cochez cette option pour désactiver l'apparition du message pop-up du mode de connexion USB dès lors que le câble USB est connecté.

Connexion Wi-Fi : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion sans fil. Remarque : Pour connecter LG PC Suite par connexion sans fil, accédez au menu **Sans fil et réseaux.**

Date et heure

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales et de vérifier l'état du téléphone ainsi que la version du logiciel.

Mise à jour logicielle

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer.
Attention : Retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB.

Cette fonction n'est disponible que si LG met à disposition une nouvelle version du micrologiciel de votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable : **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour**.

Vous pouvez également différer la mise à jour d'une, quatre, huit ou vingt-quatre heures. Dans ce cas, l'application vous indique d'effectuer la mise à jour lorsque le délai expire. Vous pouvez également

effectuer une mise à jour manuelle.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région ou de votre pays.

DivX Mobile DIVX

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié DivX Certified® qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur vod.divx.com pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.

Avertissement :

Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre LG-E400. (**Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.**)

Chargeur de voyage

Batterie

Câble de données

Permet de connecter le LG-E400 à votre ordinateur.

Guide de l' utilisateur

Pour en savoir plus sur le LG-E400.

Casque stéréo

CD

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Données techniques

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min : -10 °C

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune connexion réseau/Perte de réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau. Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
Vous ne pouvez pas définir une application quelconque	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales.	Nettoyez les contacts de la batterie.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des images	Mémoire saturée	Supprimez des messages du téléphone.
Fichiers non ouverts	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Carte SD défectueuse	Seul le système de fichiers FAT 16 / FAT 32 est pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD à l'aide du lecteur de carte ou formatez la carte SD à l'aide du téléphone.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres du menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone est verrouillé et ne fonctionne pas.	Erreur logicielle temporaire	1. Éteignez votre téléphone. 2. Retirez le cache arrière. 3. Retirez la batterie et remettez-la en place. 4. Replacez le cache arrière. 5. Rallumez le téléphone.

Português

LG-E400 Manual do utilizador

Este manual permite-lhe iniciar-se na utilização do seu telefone.

Se necessitar de mais informação, visite o www.lg.com.

- Parte do conteúdo deste manual poderá não se aplicar ao seu telefone. Isto depende do software e do fornecedor de serviços do telefone.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo da LG são marcas registadas do LG Group e respectivas entidades relacionadas. As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ e Android Market™ são marcas comerciais da Google, Inc.

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....7

Aviso importante.....19

Conhecer o seu telefone 34

Instalar o cartão SIM e a bateria 37
Carregar o seu telefone.38
Instalar o cartão de memória.....39
Formatar o cartão de memória.....41

O seu ecrã inicial.....42

Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....42
Bloquear o telefone.....43
Desbloquear o ecrã.....44
Modo silencioso.....44
Início 44
Adicionar widgets ao seu ecrã inicial.....45
Voltar a aplicações utilizadas recentemente..47
Gaveta de notificação...47
Visualizar a barra de estado.....48
Teclado no ecrã 51

Configuração da conta Google.....53

Wi-Fi 54

Activar o Wi-Fi 54
Efectuar ligação a redes Wi-Fi.....54
Partilhar a ligação de dados do telefone 55
Definições de tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis 57

Partilhar a ligação de dados do telefone através de USB.....58
Tethering USB e partilha de dados.....58
Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil 60
Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil 61

Chamadas.....63
Fazer uma chamada.....63
Fazer chamadas para os seus contactos.....63
Atender e rejeitar uma chamada.....64
Ajustar o volume da chamada.....64
Fazer uma segunda chamada.....64
Ver o seu registo de chamadas 65
Definições de chamadas 65

Contactos.....67
Procurar um contacto...67
Adicionar um novo contacto.....67
Contactos favoritos 68
Mover contactos do dispositivo antigo para o actual.....69

Mensagens 70
Mensagens.....70
Enviar uma mensagem.70
Caixa encadeada 72
Utilizar ícones emotivos.72

Conteúdo

Alterar as suas definições de mensagem.....72

Email.....73

Abrir o E-mail e o ecrã de Contas 73
Compor e enviar e-mail.75
Trabalhar com pastas de contas.....77
Adicionar e editar contas de e-mail.....77

Câmara 79

Conhecer o ecrã da câmara.....79
Tirar uma fotografia rápida 80
Depois de tirar a fotografia.....80
Utilizar as definições avançadas.....81
Ver as suas fotografias guardadas 83

Câmara de vídeo.....85

Conhecer o ecrã da câmara.....85
Gravar um vídeo curto ..86
Após filmar um vídeo....86
Utilizar as definições avançadas.....87
Ver os seus vídeos gravados 88
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo.....88

Multimédia.....89

apps précarregados 89
Galeria 89
Modo de visualização ...89
Vista de cronologia.....89
Música 90

Reproduzir uma música.90
Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB 92
Como transferir ficheiros de música/vídeo para o telefone.....93
Enviar dados do telefone através de Bluetooth 94
Utilizar o rádio.....96
Procurar estações.....96
Repor os canais.....98
Ouvir rádio.....98

Utilitários 99
Configurar o seu alarme 99
Utilizar a sua calculadora.....100
Adicionar um evento ao calendário 100
Alterar a sua vista de calendário 101
Gravador de voz.....101
Gravar um som ou voz .102
Enviar a gravação de voz.....102
Polaris Office 103
Gestor Aplicações 104

A Web.....105
Browser.....105
Utilizar a barra de ferramentas da Web...105
Opções de utilização ..106

Definições.....108
Sem fios redes.....108
Definições de chamadas 110
Som.....112

Conteúdo

Visor 114
Localização e segurança 114
Aplicações.....116
Contas e sincronização.....116
Privacidade.....117
Armazenamento.....118
Idioma e teclado 118
Entrada e saída de voz.118
Acessibilidade.....121
Conectividade.....121
Data e hora 122
Acerca do telefone.....122

Actualização de Software 123

Actualização do software do telefone 123
DivX Mobile 125

Acessórios 127

Especificações técnicas 128

Resolução de problemas.....129

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).
Este telemóvel modelo LG-E400 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir

ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização junto ao ouvido é de 1,10 W/kg (10 g) e quando usado junto ao corpo é de 0,572 W/kg (10 g).
- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem

manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo.
Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

⚠ ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair o telefone.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações específicas. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivos médicos sensíveis.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.

- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras ligeiras. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.

- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro se partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize o telefone próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não utilize o telefone em terra sem autorização da tripulação.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.

- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

Declaração de Conformidade

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-E400** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e as disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Poderá encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Gerir aplicações

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
2. Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
3. Toque em **Desinstalar** e toque em **OK** para desinstalar a aplicação seleccionada.

2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a duração da bateria entre carregamentos desligando as funcionalidades em segundo plano que não necessita de executar constantemente. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a duração da bateria

- Desligue as comunicações de rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.
- Desligue a sincronização automática para GMail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

Verificar o nível de carga da bateria

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
2. O estado (se se encontra em carregamento ou não) e o nível

(percentagem de carregamento) da bateria são apresentados no topo do ecrã.

Monitorizar e controlar a utilização da bateria

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições** > **Acerca do telefone** > **Utilização da bateria**.

2 O tempo de utilização da bateria é apresentado na parte superior do ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que foi ligado a uma fonte de alimentação ou, se ligado a uma fonte de alimentação, quanto tempo esteve antes a utilizar a carga da bateria. São apresentadas no ecrã as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, desde o que consome mais até ao que consome menos.

3. Instalação de um sistema operativo de código aberto

Se instalar e utilizar no telefone um sistema operativo (SO) de código aberto em vez do SO fornecido pelo fabricante, o telefone poderá não funcionar correctamente.

⚠ ATENÇÃO

Se instalar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

⚠ ATENÇÃO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market. Se se encontrarem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam no processo de desenho de um padrão de desbloqueio do ecrã.

Atenção: crie uma conta Google antes de definir um padrão de desbloqueio.

⚠ ATENÇÃO

Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Aviso importante

Se não conseguir lembrar-se do seu padrão de desbloqueio, PIN ou senha:

Se se esqueceu do padrão: Se iniciou sessão na conta Google no telefone mas introduziu de forma incorrecta o padrão 5 vezes, toque no botão **Esqueceu o padrão** (Esqueci-me do padrão). Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone.

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido dos dados da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização total.

Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe: Se se esqueceu do PIN ou da palavra-passe, deve executar uma Reinicialização total.

Atenção: Se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados.

5. Utilizar a reinicialização total

Se não for reposto para o estado original, utilize Reinicialização total para inicializar o telefone.

Quando o telefone se encontra desligado, prima continuamente a tecla **Início** + tecla

de **diminuição de volume** + tecla **Ligar e Desligar** durante mais de dez segundos. Quando for apresentado o logótipo da LG no ecrã, solte a tecla **Ligar e Desligar**.

Quando for apresentado o ecrã de reinicialização total, solte as outras teclas.

Deixe o telefone durante, pelo menos, um minuto durante a reinicialização total e, em seguida, o telefone será ligado.

Atenção: se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Não será possível voltar atrás. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização total.

6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar o Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Aviso importante

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, seleccione **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Wi-Fi**.

2 Toque em **Wi-Fi** para activá-lo e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.

- É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.

3 Toque numa rede para se ligar a ela.

- Se a rede estiver aberta, ser-lhe-á pedido que confirme que pretende estabelecer ligação a essa rede tocando em **Ligar**.
- Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Solicite os detalhes ao administrador da sua rede.)

4 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado de Wi-Fi.

7. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Parar aplicações

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações** > seleccione **Em execução**.

2 Desloque-se para a aplicação pretendida e toque em **Parar** para pará-la.

SUGESTÃO! Para voltar às aplicações recentes, prima continuamente a tecla Home (Início). Será apresentado o ecrã com a lista das aplicações utilizadas recentemente.

8. Instalação do software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincronizar dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar o dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do seu PC a partir de outro dispositivo.

NOTA: Pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

Instalação da aplicação para PC "LG PC Suite"

A aplicação para PC "LG PC Suite" pode ser transferida a partir da página da LG.

1. Aceda a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.
2. Aceda a **Support (Suporte)** > **Mobile Phone Support (Assistência a telemóveis)** > Seleccione o modelo (LG-E400).
3. Clique em **PC Sync** em **Download (Transferências)** e, a seguir, clique em **WINDOW PC Sync Download (Transferir WINDOW PC Sync)** para transferir a aplicação para PC **"LG PC Suite"**.

Requisitos do sistema para o software do PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP 32 bits (service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: RAM de 512 MB ou superior

Aviso importante

- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: espaço livre de 100 MB ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG.

NOTA

Controladores USB integrados da LG

O controlador de USB integrado LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando a aplicação para PC "LG PC Suite" é instalada.

9. Sincronizar o seu telefone com um computador

Para seu conforto, os dados do seu dispositivo e do PC podem ser sincronizados facilmente com a aplicação para PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)

2 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.

3 Clique em [Informações pessoais] para seleccionar.

4 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão Sinc.

10. Transferir música, fotografias e vídeos utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições** > **Armazenamento** para verificar o suporte de armazenamento. (Se pretender transferir ficheiros de ou para um cartão de memória, introduza um cartão de memória no telefone.)

2 Ligar o telemóvel ao PC através do cabo USB.

3 É apresentada a lista de modos de ligação USB; seleccione a opção **Armaz. USB**.

4 Abra a pasta da memória amovível no seu PC. Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

5 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.

6 Quando terminar, seleccione a opção "Charge only" (Apenas carregar) para desligar o telefone.

11. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O LG-E400 possui uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte posterior do telefone, uma vez que isso pode causar falhas de desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

12. Quando o ecrã bloqueia

Se o ecrã bloquear ou o telefone não responder quando o tentar utilizar:

Remova a bateria, insira-a novamente e, em seguida, ligue o telefone. Se, mesmo assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

13. Não ligue o telefone enquanto ligar/desligar o PC.

Certifique-se de que desliga o cabo de dados entre o telefone e o PC; deixar o cabo ligado poderá causar erros no PC.

Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos.

Para desligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos, depois toque em **Desligar** e em **OK**.

Altifalante/receptor

Tecla Power/Lock (Ligar e Desligar/Bloquear)
Ligar e desligar o telefone mantendo premida esta tecla.
Desligar e bloquear o ecrã.

Sensor de proximidade

Tecla Menu
Verifique que opções estão disponíveis.

Tecla Home (Início)
Volta para o ecrã inicial a partir de qualquer ecrã.

Tecla Back (Voltar)
Volta para o ecrã anterior.

NOTA: sensor de proximidade
Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o teclado táctil ao detectar que o telefone se encontra junto ao ouvido. Isto prolonga a duração da bateria e impede que o teclado táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

Tampa traseira
Objectiva da câmara
Bateria
Ranhura do cartão de memória microSD
Carregador, micro conector do Cabo USB
Ranhura do cartão SIM

Conhecer o seu telefone

Teclas de volume

- **No ecrã inicial**: controlo do volume de toque.
- **Durante uma chamada**: controlo do volume durante a chamada.
- **Durante a reprodução de música**: controlo contínuo do volume.

⚠ ATENÇÃO

Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

Conector para auscultadores estéreo

Tecla Power/Lock (Ligar e Desligar/ Bloquear)

Instalar o cartão SIM e a bateria

1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com a mão. Com a outra mão, pressione firmemente o polegar sobre a tampa traseira. Em seguida, levante a tampa da bateria.

2 Insira o cartão SIM no respectivo compartimento. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

3 Insira a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.

4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.

Carregar o seu telefone

Insira o carregador e, em seguida, ligue-o a uma tomada eléctrica. O LG-E400 deve ser carregado até aparecer .

NOTA: na primeira vez que carregar a bateria esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.

Instalar o cartão de memória

NOTA: o LG-E400 suporta cartões de memória de até 32 GB.

Para inserir um cartão de memória:

1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover um cartão de memória. Remova a tampa traseira.

2 Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

Remover um cartão de memória

Retire cuidadosamente o cartão de memória da ranhura.

⚠ ATENÇÃO

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Caso contrário, poderá danificar o cartão de memória, assim como o telefone, e os dados armazenados no cartão de memória poderão ficar corrompidos.

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formata o cartão.

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
2. Desloque-se e toque em **Definições** > **Armazenamento.**
3. Toque em **Desmontar cartão SD** e toque em **OK** para confirmar.
4. Toque em **Apagar cartão SD** e depois confirme a sua selecção.
5. Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo.** O cartão será formatado em seguida e fica pronto para ser utilizado.

NOTA: se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Tocar – Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque-lhe.

Tocar e manter – Para abrir um menu de opções ou agarrar num objecto que pretende mover, toque-lhe de forma contínua.

Arrastar – Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste-a através do ecrã táctil.

Percorrer – Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-E400, prima a tecla de ligar/desligar para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a bateria.

Além disso, se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã inicial ou outro ecrã que esteja a visualizar é substituído pelo ecrã de bloqueio para consumir menos energia da bateria.

Se se encontrarem programas em execução na altura em que definir o padrão, estes poderão continuar em execução no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Definir padrão de desbloqueio: pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando pontos.Se definir um padrão, o ecrã do telefone bloqueia. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

Atenção: quando definir um padrão de desbloqueio, terá de criar primeiro uma conta no Gmail.

O seu ecrã inicial

Atenção: se desenhar mais de 5 desenhos de padrão incorrectos seguidos, não poderá desbloquear o telefone. Neste caso, consulte o ponto 4, em Aviso importante.

Desbloquear o ecrã

O LG-E400 volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado. Deslize o dedo de baixo para cima para desbloquear o ecrã.

Modo silencioso

Na gaveta de notificação, toque em para alterar o modo .

Início

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis. Pode personalizar cada painel com widgets, atalhos (das suas aplicações preferidas), pastas e padrões de fundo.

NOTA: algumas imagens de ecrã podem variar, dependendo do fornecedor do telemóvel.

Pode visualizar teclas de atalho na parte inferior do ecrã inicial. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

Toque no ícone **Telefone** para activar o teclado de marcação táctil e efectuar uma chamada.

Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

Toque no ícone **Mensag.** para aceder ao menu de mensagens. Aqui poderá criar uma nova mensagem.

Toque no separador **Aplicações** no fundo do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas.

Para abrir a aplicação pretendida, basta tocar no ícone na lista de aplicações.

NOTA: as aplicações pré-carregadas podem ser diferentes de acordo com o software do seu telefone ou o seu fornecedor de serviços.

Adicionar widgets ao seu ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando-lhe atalhos, widgets ou pastas. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione os seus widgets preferidos ao ecrã inicial.

1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Adicionar**. Ou toque

continuamente na parte em branco do ecrã inicial.

2 No menu **Adicionar ao ecrã principal**, toque no tipo de item que pretende adicionar.

3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nele.

4 Irá então ver um ícone de uma nova pasta no ecrã inicial. Arraste-o para a localização pretendida no painel pretendido e depois retire o dedo do ecrã.

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, no menu **Applications (Aplicações)**, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar.

SUGESTÃO! Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial, toque continuamente no ícone que pretende remover e, em seguida, arraste-o para .

NOTA: não pode eliminar as aplicações pré-carregadas. (Só poderão ser eliminados os respectivos ícones do ecrã.)

Voltar a aplicações utilizadas recentemente

1 Toque continuamente na tecla **Início**. É apresentada no ecrã uma caixa de diálogo de pop-up com ícones das aplicações utilizadas recentemente.

2 Toque num ícone para abrir a aplicação. Como alternativa, toque na tecla **Voltar** para voltar para a aplicação actual.

Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.

Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo.

Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Esta opção permite-lhe verificar e gerir o estado do som, Wi-Fi, Bluetooth e GPS, bem como outras notificações.

Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar informações sobre o telefone, tais como intensidade do sinal, novas mensagens, duração da bateria e activar ligações de Bluetooth e dados.

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.

[Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	Chamada em espera

Ícone	Descrição
	Altifalante
	O microfone do telefone está desligado
	Chamada perdida
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth
	Aviso do sistema
	O alarme está definido

Ícone	Descrição
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Modo de vibração
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada e saída de dados

O seu ecrã inicial

Ícone	Descrição
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	O GPS está adquirir
	A receber dados de localização do GPS
	3 outras notificações não apresentadas

Ícone	Descrição
	A sincronizar dados
	Transferência concluída
	Novo Gmail
	Nova mensagem instantânea do Google Talk
	Nova mensagem
	Música em reprodução
	Evento futuro

Ícone	Descrição
	A partilha de ligação por USB está activa
	O ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	A partilha de ligação por USB e o ponto de acesso portátil estão ambos activos

Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Utilizar o teclado e introduzir texto

Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

123? ABC Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos. Também pode tocar continuamente neste separador para visualizar o menu de Definições.

:-) Toque para inserir um ícone emotivo quando escrever uma mensagem.

Toque para introduzir um espaço.

Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

Toque para eliminar o carácter anterior.

Toque para ocultar o teclado no ecrã.

Introduzir letras acentuadas

Ao seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais franceses ou espanhóis (ex. "á").

Por exemplo, para inserir "á", toque continuamente na tecla "a" até a tecla de ampliação aumentar e apresentar caracteres de idiomas diferentes. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende.

Configuração da conta Google

Quando liga o telefone pela primeira vez, pode activar a rede, fazer login na sua conta do Google e definir como pretende utilizar alguns serviços do Google.

Para configurar uma conta do Google:

* Faça login numa conta do Google a partir do ecrã de configuração apresentado.

OU

* **Aplicações** > seleccione uma aplicação do Google, como o **Gmail** > seleccione **Seguinte** > seleccione **Criar** para criar uma nova conta.

Se tiver uma conta do Google, introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e depois toque em **Iniciar sessão**.

Depois de configurar a sua conta do Google no telefone, este será sincronizado automaticamente com a sua conta do Google na Internet.

Os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do calendário e outras informações relativas a tais aplicações e serviços da Web são sincronizados com o telefone. (Isto depende das suas definições de sincronização.)

Após fazer login, pode utilizar o Gmail para beneficiar dos serviços do Google no telefone.

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.

Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi ,sem quaisquer despesas adicionais.

Activar o Wi-Fi

No ecrã inicial, abra a gaveta de notificação e toque em .

Ou, toque em **Aplicações** > **Definições** > **Sem fios e redes** e, em seguida, **Wi-Fi** .

Efectuar ligação a redes Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado , é necessário introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

NOTA:

- Se se encontrar fora da área de cobertura da rede Wi-Fi e seleccionar ligação 3G poderão ser aplicados custos adicionais.
- Se o telefone passar para o modo de espera enquanto estiver ligado à rede Wi-Fi, a ligação Wi-Fi é automaticamente desactivada.

- Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.
- O LG-E400 é compatível com segurança WEP, WPA/WPA2-PSK e 802.1x EAP. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Obtenha a chave através do seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou do administrador de rede.

Partilhar a ligação de dados do telefone

Pode partilhar a ligação de dados móveis do telefone com um computador através de um cabo USB (tethering USB). Também pode partilhar a ligação de dados do telefone com um máximo de cinco dispositivos em simultâneo, ligando o telefone a um ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Wi-Fi

Quando o seu telefone partilha a respectiva ligação de dados, é apresentado um ícone na barra de estado e uma notificação em curso na gaveta de notificação.

Ícone	Descrição
	Partilha de ligação por USB está activo
	Ponto de acesso Wi-Fi portátil está activo
	Tanto tethering USB como o ponto de acesso portátil estão activos

Para obter informações mais recentes acerca de tethering e pontos de acesso portáteis, incluindo sistemas operativos compatíveis e outros pormenores, visite http://www.android.com/tether.

NOTA: pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços on-line. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Definições de tethering USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.

2 Toque em **Sem fios e redes** e seleccione **Ligação ponto a ponto e hotspot portátil**.

3 Seleccione as opções que pretende ajustar.

Associação USB – assinale esta opção para partilhar a ligação de dados de rede móvel do telemóvel com o computador, através de uma ligação USB.

Hotspot Wi-Fi portátil – assinale esta opção para partilhar a ligação de dados de rede móvel do telemóvel como uma partilha Wi-Fi.

Ajuda – abre uma caixa de diálogo com informações acerca de partilha de ligação por USB e pontos de acesso Wi-Fi portáteis, bem como informações sobre os locais onde pode obter mais pormenores.

Partilhar a ligação de dados do telefone através de USB

Se o computador tiver o Windows 7 instalado ou uma distribuição recente de um sistema baseado em Linux (como o Ubuntu), normalmente, não é necessário preparar o computador para tethering. Contudo, se tiver instalada uma versão anterior do Windows ou outro sistema operativo, pode ser necessário preparar o computador para estabelecer uma ligação de rede através de USB. Para obter as informações mais actualizadas acerca dos sistemas operativos compatíveis com tethering USB e como configurá-los, visite http://www.android.com/tether.

Tethering USB e partilha de dados

Não pode partilhar em simultâneo a ligação de dados do seu telefone e o cartão microSD através de USB. Se utilizar a ligação USB para disponibilizar o seu cartão microSD ao seu computador, deve desligá-lo primeiro.

1 Utilize o cabo USB fornecido com o seu telefone para ligá-lo ao computador.

2 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.

3 Toque em **Sem fios e redes** e seleccione **Ligação ponto a ponto e hotspot portátil**.

4 Seleccione **Associação USB**.

- O telefone começa a partilhar a respectiva ligação de dados de rede móvel com o computador através da ligação USB. É adicionada uma notificação em curso à barra de estado e à gaveta de notificação.

5 Desmarque **Associação USB** para parar a partilha da sua ligação de dados. Também pode desligar o cabo USB.

Partilhar a ligação de dados do telefone como ponto de acesso Wi-Fi portátil

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.

2 Toque em **Sem fios e redes** e seleccione **Ligação ponto a ponto e hotspot portátil**.

3 Assinale **Hotspot Wi-Fi portátil**.

- Passados uns instantes, o telefone começa a transmitir o respectivo nome da rede Wi-Fi (SSID) para que possa ligá-lo a um máximo de oito computadores ou outros dispositivos. É adicionada uma notificação em curso à barra de estado e à gaveta de notificação.
- Se a opção **Hotspot Wi-Fi portátil** estiver assinalada, pode alterar o respectivo nome de rede ou protegê-la.

4 Desmarque **Hotspot Wi-Fi portátil** para parar a partilha da sua ligação de dados através de Wi-Fi.

Alterar o nome ou tornar o seu ponto de acesso portátil

Pode alterar o nome da rede Wi-Fi (SSID) do seu telefone e proteger a rede Wi-Fi.

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**.

2 Toque em **Sem fios e redes** e seleccione **Ligação ponto a ponto e hotspot portátil**.

3 Certifique-se de que assinala a opção **Ponto de acesso Wi-Fi portátil**.

4 Toque em **Definições de hotspot Wi-Fi portátil**.

5 Toque em **Configurar hotspot Wi-Fi**.

- É aberta a caixa de diálogo **Configurar hotspot Wi-Fi**.
- Pode alterar o SSID (nome) de rede visualizado por outros computadores durante a pesquisa de redes Wi-Fi.
- Pode também tocar no menu **Segurança** (Segurança) para configurar a rede com a segurança Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), com uma chave pré-partilhada (PSK).
- Se tocar na opção de segurança **WPA2 PSK**, é adicionado um campo de palavra-

passe à caixa de diálogo **Configurar hotspot Wi-Fi**. Se introduzir uma palavra-passe, terá de introduzi-la quando estabelecer ligação ao ponto de acesso do telefone através de um computador ou outro dispositivo. Também pode tocar em **Aberta** no menu **Segurança** para remover a segurança da sua rede Wi-Fi.

ATENÇÃO!

Se definir a opção de segurança como **Aberta**, não poderá evitar que utilizadores não autorizados utilizem serviços on-line e poderá incorrer em custos adicionais. Para evitar uma utilização não autorizada, é aconselhável manter a opção de segurança activada.

6 Toque em **Guardar**.

Chamadas

Fazer uma chamada

1 Toque em para abrir o teclado.

2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Apagar** .

3 Toque no ícone de **Chamada** para fazer uma chamada.

4 Para terminar uma chamada, toque no ícone **Terminar** .

SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo "+" para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em 0+ .

Fazer chamadas para os seus contactos

1 Toque para abrir os contactos.

2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Procurar**.

3 Na lista, toque no contacto para o qual pretende ligar e toque no número ou no ícone de chamada para fazer uma chamada.

Chamadas

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o ecrã está bloqueado e o seu telefone toca, arraste o ícone **Atender** para a direita.

Arraste o ícone **Recusar** para a esquerda para rejeitar uma chamada.

Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada recebida, utilize a tecla para aumentar e diminuir o volume no lado direito do telefone.

Fazer uma segunda chamada

1. Durante a chamada inicial, toque em .
2. Marque o número ou procure nos seus contactos.
3. Toque no ícone **Chamada** para ligar a chamada.
4. Ambas as chamadas são apresentadas no ecrã de chamadas. A primeira chamada é bloqueada e colocada em espera.
5. Toque no número apresentado para alternar entre chamadas. Ou toque

em **Intercalar...** para fazer uma chamada de conferência.

6 Para terminar chamadas activas, toque em **Terminar**.

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, toque em e seleccione o separador **Chamadas**.

Pode ver a lista completa de chamadas efectuadas, recebidas e chamadas de voz perdidas.

SUGESTÃO! Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

SUGESTÃO! Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens gravados.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

Chamadas

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações.
2. Percorra a lista e toque em **Definições**.
3. Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Contactos

Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta do Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

No ecrã inicial

1 Toque para abrir os contactos.

2 Toque em **Procurar**, introduza o nome do contacto utilizando o teclado.

Adicionar um novo contacto

1 Toque em , introduza o novo número do contacto e, em seguida, toque na tecla **Menu**. Toque em **Adicionar aos contactos** e, em seguida, em **Criar novo contacto**.

2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em . Pode optar por **Fotografar** ou **Seleccionar da galeria** (Seleccionar a partir da galeria).

3 Seleccione o tipo de contacto tocando em .

4 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.

5 Toque em **Guardar**.

Contactos favoritos

Pode classificar os contactos chamados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos seus favoritos

1 Toque para abrir os contactos.

2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.

3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se dourada.

Remover um contacto da sua lista de favoritos

1 Toque para abrir os contactos.

2 Toque no separador **Grupos**, seleccione **Favoritos** na parte superior da lista e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.

3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Mover contactos do dispositivo antigo para o actual

Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.

1 Instale a aplicação para PC "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o seu dispositivo ao PC utilizando um cabo USB.

2 Na parte superior do ecrã, seleccione **Dispositivo** > **Importar informações pessoais** > **Importar contactos**.

3 É apresentada uma caixa de diálogo para abrir um ficheiro de contactos.

4 Seleccione um ficheiro de contactos e clique em **Abrir**.

5 É apresentada uma caixa de diálogo para importar um novo contacto do PC para os contactos no dispositivo.

6 Se os contactos no dispositivo e os novos contactos do PC forem diferentes, seleccione um contacto que pretenda importar do PC.

7 Clique no botão [OK] para importar um novo contacto do PC para o dispositivo.

Mensagens

Mensagens

O LG-E400 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem

1 Toque no ícone no ecrã inicial e toque em **Nova mensagem** para abrir uma mensagem em branco.

2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar diversos contactos.

NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

3 Toque no campo **Escreva para redigir** e comece a escrever a mensagem.

4 Toque na tecla **Menu** para abrir o menu das opções. Escolha entre **Chamada, Visualizar contacto, Adicionar assunto, Rejeitar, Responder por** e **Mais.**

5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

6 O ecrã de mensagem abre-se com a sua mensagem após o nome/número do destinatário. As respostas surgem

no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

⚠ ATENÇÃO

O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país, a forma como a mensagem SMS é codificada e o idioma.

⚠ ATENÇÃO

Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

NOTA: se receber uma mensagem SMS durante uma chamada, é emitida uma notificação de toque.

Mensagens

Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Utilizar ícones emotivos

Anime as suas mensagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, toque na tecla **Menu** e, em seguida, escolha **Inserir sorriso**.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do seu LG-E400 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

⚠ ATENÇÃO

Neste modo, o dispositivo MMS Client irá ajudar o utilizador a criar e enviar mensagens com conteúdo que pertença ao Core MM Content Domain. Esta orientação é fornecida através de diálogos de aviso.

Email

Abrir o E-mail e o ecrã de Contas

Pode utilizar a aplicação **Email** para ler e-mails de outros serviços que não o Google Mail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

Gerir uma conta de e-mail

No ecrã inicial, toque em **Downloads** > **Email** e, em seguida, seleccione o fornecedor de serviços de e-mail.

É apresentado um assistente de configuração para ajudar a adicionar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, E-mail apresenta o conteúdo da sua Caixa de entrada (se tiver apenas uma conta) ou o ecrã Contas (se tiver várias contas).

Ecrã Contas

O ecrã Contas mostra a Caixa de entrada combinada e cada uma das suas contas de e-mail.

1 Abra a aplicação **Email** (E-mail). Se não estiver no ecrã Conta, toque na **tecla Menu** e em **Contas**.

2 Seleccione o fornecedor de serviços de E-mail.

- Toque para abrir a Caixa de entrada combinada, com as mensagens recebidas em todas as suas contas.

- Toque para abrir uma lista apenas com mensagens com estrela.

- Toque no ícone de pasta para abrir as pastas da conta.

Pode tocar numa conta para ver a respectiva Caixa de entrada. A conta a partir da qual envia e-mail por predefinição é indicada com uma marca de verificação.

Para abrir a Caixa de entrada combinada

Se tiver configurado E-mail para enviar e receber e-mail a partir de mais de uma conta, pode ver todas as mensagens enviadas para todas as contas na sua Caixa de entrada combinada.

1 Toque em **Email**.

2 Toque em **Caixa de entrada comum** (no ecrã Contas). As mensagens na Caixa de entrada combinada têm códigos de cores no lado esquerdo, por conta, utilizando as mesmas cores utilizadas para as suas contas no ecrã Contas.

São transferidos apenas os e-mails mais recentes da sua conta para o telefone. Para transferir mensagens de e-mail mais antigas, toque em **Carregar mais mensagens** na parte inferior da lista de e-mails.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

1. Quando estiver na aplicação **E-mail**, toque na tecla **Menu** e toque em **Escrever**.
2. Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com vírgulas.
3. Toque na tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Adicionar Cc/Bcc** para enviar uma cópia ou criar uma cópia com conhecimento oculto do e-mail para outros contactos/endereços de e-mail.
4. Introduza o texto da mensagem.
5. Toque na tecla **Menu** e toque em **Adicionar anexo** para enviar um ficheiro com a mensagem.

6 Toque no botão **Enviar**.
Se quiser enviar a mensagem mais tarde, toque no botão **Guardar como rascunho** para gravá-la na pasta **Rascunhos**.
Toque na mensagem de rascunho na pasta **Rascunhos** para continuar a escrever a mensagem. A mensagem será também guardada como rascunho se tocar na tecla **Voltar** antes de a enviar. Toque no botão **Descartar** para fechar e eliminar a mensagem, incluindo quaisquer rascunhos guardados. Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de avião, as mensagens que enviar são guardadas na pasta **Caixa de saída** até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a **Caixa de saída** é apresentada no ecrã Contas.

Tenha em conta que as mensagens enviadas utilizando uma conta Exchange não estão localizadas no telefone, mas sim no próprio servidor Exchange.

Se pretender ver as suas mensagens na pasta **Enviadas**, toque na tecla **Menu** e toque em **Pastas**. Em seguida, toque na

pasta **Enviadas** e seleccione **Actualizar** no menu de opções.

SUGESTÃO! Sempre que recebe um novo e-mail em Recebidas, receberá uma notificação com som ou vibratória.

Trabalhar com pastas de contas

Todas as contas incluem as pastas **Recebidas**, **Caixa de saída**, **Enviadas** e **Rascunhos**. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Adicionar e editar contas de e-mail

1 Para adicionar uma conta de e-mail, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Email**.

2 Seleccione **Microsoft Exchange** ou **Outros** e introduza as configurações da conta.

3 Se já estiver configurada uma conta de e-mail, é necessário tocar na tecla **Menu** e tocar em **Adicionar conta** no ecrã Contas.

4 Introduza o nome da conta, confirme como pretende que o seu nome apareça

no correio a enviar e depois toque no botão **Feito**.

Alterar as definições de uma conta

1 Abra o ecrã Contas.

2 Toque continuamente na conta cujas definições pretende alterar. No menu apresentado, toque em **Configurações da conta**.

Eliminar uma conta de e-mail

1 Abra o ecrã Contas.

2 Toque continuamente na conta que pretende eliminar.

3 Toque em **Remover conta** no menu apresentado.

4 Toque no botão **OK** na caixa de diálogo para confirmar que pretende eliminar a conta.

Câmara

Conhecer o ecrã da câmara

1. **Zoom** – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.
2. **Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho da imagem ou de "+" para aumentá-lo.
3. **Modo de cena** – Seleccione entre **Auto, Retrato, Paisagem, Desporto, Pôr-do-sol** e **Noite.**
4. **Tam. imagem** – Toque nesta opção para definir o tamanho (em pixels) da imagem que pretende captar.
5. **Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições avançadas.
6. **Modo de vídeo** – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.
7. **Tirar uma fotografia**
8. **Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida

1 Abra a aplicação **Câmara**.

2 Segurando no telefone horizontalmente, aponte a objectiva para o motivo que pretende fotografar.

3 Prima o botão de captura .

Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou é apresentada no ecrã.

Part. Toque para partilhar a sua fotografia utilizando **Bluetooth, Email, Google+, Gmail, Mensag.** e **Picasa.**

Definir como Toque para utilizar a imagem como **Ícone de contacto** ou **Papel de Parede**.

Renom. Toque para editar o nome da imagem capturada.

- Toque para eliminar a imagem.
- Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual foi guardada.
- Toque para visualizar a última fotografia que captou, bem como a galeria.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções avançadas.

Altere as definições da câmara deslocando-se pela lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

ISO – A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.

Equilíbrio de brancos – Seleccione entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Efeito de cor – Seleccione um tom de cor para utilizar na nova fotografia.

Temporizador – O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual

o botão Captar será premido. Seleccione **Desligado, 3 seg, 5 seg** ou **10 seg.** É ideal se pretender ficar na fotografia.

Som obturador – Seleccione um dos quatro sons de disparo do obturador.

Revisão automática – Se activar a opção **Revisão automática**, a fotografia tirada será apresentada automaticamente.

Localização de etiqueta – Active para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

NOTA: Esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.

Armazenamento – Seleccione se pretende guardar as suas fotografias na memória do telefone ou na memória externa.

– Repor todas as predefinições da câmara.

– Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

SUGESTÃO! Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, os efeitos de cor e o temporizador. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

SUGESTÃO! O menu Definições sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade da imagem, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Definições.

Ver as suas fotografias guardadas

Aceda às fotografias guardadas quando se encontrar no modo de **Câmara**. Basta tocar em e tocar no ecrã. Em seguida, são apresentadas as opções **Apresentar slides** e **Menu**.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

- Toque para ver uma apresentação de diapositivos.

- Toque para partilhar o conteúdo ou eliminar uma fotografia. Toque em **Mais** para aceder mais opções.

Detalhes – Verifique as informações sobre o conteúdo.

Definir como - Definir como ícone de contacto ou padrão de fundo.

Cortar – Corte a sua fotografia. Mova o dedo no ecrã para seleccionar a área.

Girar para a esquerda / Girar para a direita – Rodar para a esquerda ou para a direita.

Câmara de vídeo

Conhecer o ecrã da câmara

1. **Zoom** – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.
2. **Brilho** – Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo. Deslize o indicador de brilho ao longo da barra na direcção de "-" para diminuir o brilho do vídeo ou de "+" para aumentá-lo.
3. **Tamanho do vídeo** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que pretende gravar.
4. **Gravação de áudio** – Seleccione Sem som para gravar um vídeo sem som.
5. **Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições avançadas.
6. **Modo de câmara** – Deslize este ícone para cima para mudar para o modo de câmara.
7. **Começar a gravar**
8. **Galeria** – Toque para ver o último vídeo gravado. Permite aceder à galeria e ver os vídeos guardados a partir do modo de vídeo.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

1 Deslize o botão de modo de **Câmara** para baixo e o ícone muda para .
2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
3 Segurando no telefone horizontalmente, aponte a objectiva para o motivo que gravar no vídeo.
4 Toque no botão Gravar uma vez para começar a gravar.
5 É apresentada a indicação REC na parte inferior do ecrã da câmara com um temporizador a mostrar a duração do vídeo.
6 Toque em no ecrã para parar de gravar.

Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.

Reprd.	Toque para reproduzir o vídeo.
Part.	Toque para partilhar o seu vídeo utilizando **Bluetooth, Gmail, Email, Mensag.** e **YouTube.**
Renom.	Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.

- Toque para eliminar o vídeo gravado. Confirme tocando em **OK**. É apresentado novamente o ecrã da câmara.
- Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O vídeo actual foi gravado.
- Toque para visualizar o último vídeo que gravou, bem como a galeria.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em para abrir todas as opções avançadas. Ajuste a definição da câmara de vídeo percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

Equilíbrio de brancos – O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos no seu vídeo têm um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccione entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

Câmara de vídeo

Efeito de cor – Seleccione o tom de cor que pretende utilizar na nova vista.

Revisão automática – A revisão automática apresenta automaticamente o vídeo que acabou de gravar.

Armazenamento – Seleccione se pretende guardar o seu videoclipe na memória do telefone ou na memória externa.

– Repor todas as predefinições da câmara.

– Toque neste botão quando quiser saber para que serve esta função. Isto fornece-lhe uma referência.

Ver os seus vídeos gravados

1 No ecrã da câmara, toque em .
2 A galeria é apresentada no ecrã.
3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Este será reproduzido automaticamente.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, utilize as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Multimédia

apps précarregados

Estão disponíveis várias aplicações pré-carregadas úteis na **apps précarregados.** Para usar a aplicação, é necessário instalá-la no telefone primeiro.

NOTA: as aplicações pré-carregadas poderão ser diferentes consoante o software ou o seu operador de rede.

Galeria

Toque no separador **Aplicações**, depois seleccione **Galeria**. Abre uma lista de barras de catálogo que armazena todos os ficheiros multimédia.

Modo de visualização

Toque em **Galeria**. A vista de pastas é apresentada.

Toque em qualquer pasta para passar para o modo de vista de grelha. Se tocar numa fotografia, esta muda para o modo de vista total.

Vista de cronologia

A **Galeria** do LG-E400 disponibiliza uma vista cronológica das fotografias e dos vídeos. No modo de vista de grelha, arraste para a direita e será apresentada a data em que tirou as fotografias, começando

pela mais recente. Se seleccionar uma data específica, serão agrupadas todas as fotografias que tirou nesse dia.

Música

O LG-E400 tem um leitor de música integrado, para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em **Aplicações** e, em seguida, **Música**.

Reproduzir uma música

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Músic**.

2 Toque em **Músicas**.

3 Seleccione a música que pretende reproduzir.

4 Toque em ⏸ para colocar a música em pausa.

5 Toque em ⏭ para avançar para a música seguinte.

6 Toque em ⏮ para voltar para o início da música. Toque em ⏮ duas vezes para retroceder para a música anterior.

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. São apresentadas as opções **Reproduzir, Adicionar à reprodução, Usar como toque, Eliminar, Detalhes, Partilhar** e **Procurar**.

NOTA: Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB

1 Ligue o LG-E400 a um PC através de um cabo USB.

2 É apresentada a lista de modos de ligação USB; seleccione a opção Armaz. USB.

3 Abra a pasta da memória amovível no seu PC. Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.

4 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade.

5 Quando terminar, seleccione a opção “Charge only” (Apenas carregar) para desligar o telefone.

Como transferir ficheiros de música/vídeo para o telefone

1 Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB. No ecrã Início, toque e arraste a gaveta de notificação para baixo. Seleccione **Modo de conexão USB** > **Armaz. USB** e seleccione **Abrir pasta** para ver os ficheiros da janela **Disco amovível** que aparece no PC. Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no PC, terá de defini-lo manualmente. Para obter mais informações, consulte "Transferir ficheiros utilizando armazenamento de massa USB".

2 Transfira ficheiros de música ou vídeo do PC para o espaço de armazenamento amovível do telefone.

- Pode copiar ou mover ficheiros do PC para o dispositivo de armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartões.
- Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (ficheiro .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-o na mesma

pasta para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.

- Ao fazer transferências de ficheiros de música ou de vídeo, deve assegurar-se de que respeita os direitos de autor. Tenha em atenção que ficheiros corruptos ou ficheiros com extensões incorrectas poderão danificar o telefone.

Enviar dados do telefone através de Bluetooth

Enviar dados utilizando o Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para enviar dados executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth como nos telemóveis normais.

* **Enviar imagens:** execute a aplicação Galeria e, em seguida, seleccione **Imagem** > **Menu**. Clique em **Partilhar** e, em seguida, seleccione **Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth se encontra ligado e, em seguida, seleccione **Procurar dispositivos**.

Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.

* **Exportar contactos:** execute a aplicação Contactos. Toque no endereço que pretende exportar. Toque na tecla **Menu** e seleccione **Partilhar** > **Bluetooth**. Verifique se o Bluetooth se encontra ligado e, em seguida, seleccione **Procurar dispositivos**. Seleccione, na lista, o dispositivo para o qual pretende enviar dados.
* **Enviar contactos multi-seleccionados:** execute a aplicação Contactos. Para seleccionar mais de um contacto, toque na tecla **Menu** e toque em **Partilhar**. Seleccione os contactos que pretende enviar ou toque em **Sel. Todas** no topo > Seleccione **Partilhar** > **Bluetooth** > **Activar Bluetooth** e seleccione Procurar dispositivos > Escolha na lista o dispositivo para o qual pretende enviar dados.
* **Ligar ao FTP (este telefone apenas é compatível com o servidor FTP):** seleccione **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**. Seleccione a caixa de verificação

Detectável; em seguida, poderá procurar pelo telefone a partir de outros dispositivos. Procure o serviço FTP que pretende e ligue ao servidor FTP.

- Se pretende procurar este telefone a partir de outros dispositivos, aceda a **Definições** > **Sem fios e redes** > **Definições de Bluetooth**. Seleccione a caixa de verificação **Detectável**. A caixa de verificação é limpa após 120 segundos.

Utilizar o rádio

O LG-E400 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem.

NOTA: terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Insira–os na tomada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando–as manual ou automaticamente. Estas são gravadas em números de canais específicos para que não

tenha que voltar a procurá–las.
Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Sintonização automática

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Rádio**.
2 Prima a tecla **Menu** e, em seguida, toque em **Procurar auto**.
3 Se houver canais pré–programados, será apresentada uma janela pop–up com a pergunta "Apagar todos os canais e procurar automaticamente?". Se seleccionar OK, todos os canais pré–programados são eliminados e é iniciada a **Procurar auto**.
4 Durante a procura automática, toque em **Parar** para interromper a procura. Se parar a pesquisa, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

NOTA: também pode utilizar o botão apresentado para sintonizar um canal manualmente.

Repor os canais

Prima a tecla **Menu** e seleccione **Repor canal** para repor o canal actual ou escolha **Repor todos os canais** para repor todos os canais.

Ouvir rádio

Toque em **Ouvir Via** e pode definir altifalante ou auscultadores com fios para ouvir rádio.

SUGESTÃO! Para optimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular que funciona como antena de rádio.

⚠ ATENÇÃO

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

Utilitários

Configurar o seu alarme

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Relógio**.

2 Se pretender adicionar um novo alarme, toque em e seleccione **Adicionar alarme**.

3 Programe a hora para activar o alarme. Depois de programar a hora, o LG-E400 notifica-o do tempo restante antes de o alarme soar.

4 Defina **Repetir, Toque** ou **Vibrar** e, em seguida, adicione uma etiqueta para atribuir um nome ao alarme. Toque em **Feito**.

NOTA: Para alterar as definições de alarme no ecrã da lista de alarmes, toque na tecla **Menu** e seleccione **Definições**. Pode ajustar as seguintes opções: **Alarme em modo siliencioso, Volume do alarme, Modo de espera** e **Comportamento do botão lateral**.

Utilizar a sua calculadora

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calculadora**.
2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, –, x ou ÷), seguida de =.
4 Para cálculos mais complexos, toque na tecla **Menu**, em **Painel avançado** e depois escolha sin, cos, tan, log e assim sucessivamente.

Adicionar um evento ao calendário

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**.
2 Para seleccionar o evento, toque na data. Toque continuamente se quiser adicionar um novo evento. Toque em **New event** (Novo evento).
3 Toque em **O que** e depois introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.

4 Toque também em **Onde** e depois introduza a localização.

5 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.

6 Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetições** e **Lembretes**, se necessário.

7 Toque em **Feito** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido no calendário assinala todos os dias em que tenham sido guardados eventos. Irá soar um alarme durante a hora de início do evento para que possa manter-se organizado.

Alterar a sua vista de calendário

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Calendário**. Toque na tecla **Menu**.

2 Seleccione a vista de calendário para um dia, uma semana ou um mês em particular.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Gravar um som ou voz

1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Gravador de Voz**.

2 Toque em para começar a gravar.

3 Toque em para terminar a gravação.

4 Toque em para ouvir a gravação.

NOTA: toque em para aceder ao álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

Aviso: o tempo de gravação disponível pode não corresponder ao tempo real.

Enviar a gravação de voz

1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em **Menu** > **Partilhar**.

2 Escolha entre **Bluetooth, Gmail e Mensagens**. Se seleccionar **Gmail** ou **Mensagens,** a gravação de voz é adicionada à mensagem e, de seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.

Polaris Office

O Polaris Office é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizar de forma simples vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Gerir ficheiros

O Polaris Office disponibiliza aos utilizadores de dispositivos móveis práticas funções de gestão de ficheiros, incluindo copiar, colar, mudar o nome e eliminar ficheiros e pastas no próprio dispositivo.

Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o Polaris Office, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

Utilitários

Gestor Aplicações

Pode gerir as suas aplicações com o Gestor Aplicações. Pode facilmente verificar o número de aplicações actualmente em execução e fechar aplicações. Pode também desinstalar as aplicações que tem instaladas no seu dispositivo.

A Web

Browser

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe interessa.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

Utilizar a barra de ferramentas da Web

Toque para recuar uma página.

Toque para avançar uma página para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando prime a tecla **Voltar**, que o leva à página anterior.

Toque para serem apresentadas todas as janelas abertas.

Toque para adicionar uma nova janela

Adicionar/mostrar favorito e apresentar

os **Mais visitados, Ler mais tarde** e **Histórico**.

Opções de utilização

Toque na tecla **Menu** para visualizar as opções.

Ler mais tarde – Adiciona a página Web actual a Ler mais tarde.

Adicionar RSS feeds – Adicionar a página Web actual aos feeds RSS.

Partilhar página – Permite partilhar a página Web com outros.

Localizar na página – Permite localizar letras ou palavras na página Web actual.

Seleccionar texto – Permite copiar qualquer tipo de texto da página Web.

Mais

- **Página Inicial:** ir para a página inicial.
- **Definir a página inicial:** definir a página Web actual como a página inicial.
- **Adicionar atalho à Página inicial:** adicionar o atalho da página Web actual ao ecrã Início.

- **Informações da página:** Apresenta informações sobre a página Web.
- **Downloads:** Apresenta o histórico de transferências.
- **Definições**: altera as definições do seu browser da web.

SUGESTÃO! Para voltar para a página Web anterior, prima a tecla **Voltar.**

Definições

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e, em seguida, navegue e toque em **Definições**.

Sem fios redes

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Também pode configurar redes móveis e mudar para o modo de voo.

Modo de voo – Depois de mudar para o modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Wi-Fi – Toque para seleccionar: esta opção activa o Wi-Fi para ligação às redes Wi-Fi disponíveis.

Definições de Wi-Fi – Permite configurar e gerir pontos de acesso sem fios. Defina a notificação de rede ou adicione uma rede Wi-Fi. Pode aceder ao ecrã Definições Wi-Fi avançadas a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Toque na tecla **Menu** e em **Avançadas**.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação nalgumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ter de introduzir o endereço MAC do seu LG-E400 no router.

O endereço MAC encontra-se na seguinte interface de utilizador: toque em **Aplicações > Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi** e toque na tecla **Menu**. Em seguida, seleccione **Avançadas > Endereço MAC**.

Bluetooth – Toque para seleccionar: activa o Bluetooth para estabelecer ligação a dispositivos Bluetooth.

Definições de Bluetooth – Define o nome do dispositivo e o modo Detectável, procurar outros dispositivos. Também pode consultar uma lista de dispositivos Bluetooth que tenha configurado anteriormente e os detectados quando pesquisou dispositivos Bluetooth.

Ligação ponto a ponto e hotspot portátil – Pode configurar as definições de partilha de ligação por USB e do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Definições VPN – Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

Definições de chamadas

< Números de marcação fixa (FDN) >

Seleccione **Números de marcação fixa (FDN)** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

< Correio de voz >

Serviço de correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

Definições de correio de voz – Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite-lhe introduzir o número de telefone para ouvir e gerir o seu correio de voz.

< **Outras definições de chamada** >

Mensagens de desculpa – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar de imediato uma mensagem utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

Reencaminhamento de chamadas – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

Barramento de chamadas – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

Rejeição de chamadas – Permite definir a função de rejeição de chamadas. Pode optar por **Desligado, Rejeitar na lista** ou **Rejeitar todas cham**.

Custo da chamada – Visualizar os custos correspondentes às chamadas. (Este serviço depende da rede; algumas operadoras não permitem esta função.)

Duração de chamada – Veja a duração de todas as chamadas, incluindo a última chamada, todas as chamadas, as chamadas efectuadas e as chamadas recebidas.

Definições adicionais – Permite alterar as seguintes definições:

ID do autor da chamada: seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém (Este serviço depende da rede; algumas operadoras não permitem esta função).

Chamada em espera: se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera quando estiver a utilizar o telefone (depende do seu operador de rede).

Som

< Geral >

Modo silencioso – Permite silenciar todos os sons (incluindo os toques de chamada e notificação), excepto o áudio de música, vídeo e quaisquer alarmes que tenha definido. Pode silenciar as funcionalidades multimédia e os alarmes nas próprias aplicações.

Vibrar – Permite definir o telefone para o modo de vibração quando recebe uma chamada.

Volume – Permite definir o volume de toques, multimédia e alarmes. Se desmarcar a opção para utilizar o volume de chamada recebida para notificações, pode especificar um volume diferente para as chamadas recebidas e para as notificações.

< Chamadas recebidas >

Toque do telefone – Permite definir o seu toque de chamada predefinido.

< Notificações >

Toque de notificação – Permite definir o seu toque de notificação predefinido.

< Comentários >

Tons de toque audíveis – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado para marcar números.

Selecção audível – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

Sons de bloqueio do ecrã – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando bloqueia e desbloqueia o ecrã.

Visor

Brilho – Ajustar o brilho do ecrã.

Rodar ecrã automaticamente – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

Animação – Permite apresentar uma animação.

Tempo limite do ecrã – Permite definir a hora de limite de tempo do ecrã.

Localização e segurança

Utilizar redes sem fios – Se seleccionar **Utilizar redes sem fios**, o telefone determina a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e as redes móveis. Quando seleccionar esta opção, ser-lhe-á perguntado se aceita que o Google utilize a sua localização quando disponibilizar estes serviços.

Utilizar satélites GPS – Se seleccionar **Utilizar satélites GPS**, o telefone irá determinar com rigor a sua localização à escala da rua.

Configurar bloqueio do ecrã – Permite definir o padrão de desbloqueio para proteger o telefone. Abre um conjunto de

ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir um **PIN ou Palavra-passe** em vez de um **Padrão** ou deixar como **Nenhuma**.

Quando liga o telefone ou activa o ecrã, irá ser-lhe pedido para desenhar o padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

Configurar bloqueio do cartão SIM – Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

Palavras-passe visíveis – Pode optar por mostrar as palavras-passe à medida que as digita ou desmarcar esta opção para ocultar as palavras-passe à medida que as escreve.

Seleccionar admins. dispos. – Adicionar um ou mais administradores.

Utilizar credenciais seguras – Permite aceder a certificados seguros.

Instalar a partir do cartão SD – Pode optar pela instalação de certificados encriptados a partir do cartão SD.

Definir palavra-passe – Permite definir ou alterar a palavra-passe de armazenamento de credenciais.

Limpar armazenamento – Apaga as credenciais de todo o conteúdo e repõe a palavra-passe.

Aplicações

Pode gerir aplicações e configurar atalhos de início rápido.

Fontes desconhecidas – Predefinição para instalar aplicações que não são do Market.

Gerir aplicações – Faz a gestão e remove aplicações instaladas.

Serviços em execução – Verifique os serviços em execução.

Utilização do armazenam. – Ver a memória utilizada pelas aplicações.

Utilização da bateria – Ver onde a bateria tem sido usada.

Desenvolvimento – Definir opções para o desenvolvimento de aplicações.

Contas e sincronização

< Definições gerais de sincronização >

Dados em segundo plano – Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

Sincronização automática – permite às aplicações sincronizar, enviar e receber dados na respectiva agenda.

< Gerir contas >

Lista de todas as contas do Google e outras contas que adicionou ao telefone.

Se tocar numa conta neste ecrã, é aberto o ecrã da respectiva conta.

Privacidade

Altere as definições para gerir as suas definições e dados.

Fazer backup dos meus dados: defina esta opção para efectuar uma cópia de segurança das suas definições e dos dados das aplicações para o servidor do Google.

Restauração automática: defina esta opção para restaurar as suas definições e os dados das aplicações quando as aplicações são reinstaladas no seu dispositivo.

Repor dados de fábrica: reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados. Se utilizar este procedimento para redefinir o telefone, ser-lhe-á solicitado para introduzir novamente as mesmas informações que inseriu quando iniciou o Android pela primeira vez.

Armazenamento

< Memória interna >

Verifique o espaço disponível total da memória interna. Toque em **Apagar memória interna** se pretender eliminar todos os dados da memória interna.

< Cartão SD >

Verifique o espaço total disponível no cartão SD. Toque em **Desmontar cartão SD** para uma remoção segura. Seleccione **Apagar cartão SD** se pretender eliminar todos os dados do mesmo.

< Memória do sistema >

Verifica o espaço disponível.

Idioma e teclado

Defina o idioma e a região locais bem como as definições do teclado.

Entrada e saída de voz

< Entrada de voz >

Definições de reconhecimento de voz – Utilize as **Definições de reconhecimento de voz** para configurar a função de entrada de voz do Android.

- **Idioma:** abre um ecrã onde pode definir o idioma de voz para introduzir texto.
- **Pesquisa segura:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir se pretende que o filtro Google SafeSearch bloqueie alguns resultados.
- **Bloquear palavras ofensivas:** se esta opção estiver desmarcada, a função de reconhecimento de voz do Google irá reconhecer e transcrever palavras que muitas pessoas podem considerar ofensivas se introduzir texto por voz. Se estiver seleccionada, a função de reconhecimento de voz do Google substitui tais palavras em transacções por uma marcação composta por símbolos de cardinal (#).

< Saída de voz >

Definições de texto para voz – utilize as definições de conversão de texto em voz para configurar a opção de conversão de texto em voz do Android, concebido para aplicações que podem utilizar esta função.

NOTA: se não tiver os dados de conversão de texto em voz instalados, estará apenas disponível a **definição Install voice data (Instalar dados de voz).**

Definições

- **Ouvir um exemplo:** reproduz um breve excerto de conversão de texto em voz, utilizando as suas definições actuais.
- **Utilizar sempre as minhas definições:** seleccione esta opção para utilizar as definições indicadas neste ecrã em vez das definições de conversão de texto em voz disponíveis noutras aplicações.
- **Motor predefinido:** abre uma caixa de diálogo onde pode definir a aplicação de conversão de texto em voz que pretende utilizar, caso tenha instalada mais de uma aplicação.
- **Instalar dados de voz:** se o seu telefone não tiver dados de conversão de texto em voz instalados, estabelece ligação ao Android Market e orienta-o através do processo de transferência e instalação dos dados. Esta definição não aparece disponível se os dados já estiverem instalados.
- **Taxa de voz:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar a velocidade do sistema de conversão de texto em voz.
- **Idioma:** abre uma caixa de diálogo onde pode seleccionar o idioma do texto que pode ser lido pelo sistema de conversão

de texto em voz. Isto é especialmente útil em conjunto com a opção **Utilizar sempre as minhas definições**, para assegurar um discurso adequado em diversas aplicações.

- **Pico TTS:** permite configurar as **Definições de Pico TTS.**

Acessibilidade

Utilize as definições **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

NOTA: requer plug-ins adicionais.

Conectividade

Modo de conexão predefinida – Pode definir o modo que deseja **(Carga Apenas, Armaz. USB, software do PC** ou **Partilha de ligação por USB)**.

Perguntar sempre – Assinale se não deseja ver a mensagem popup de modo de ligação USB quando é ligado um cabo USB.

Ligação Wi-Fi – Assinale para utilizar o LG PC Suite com ligação Wi-Fi. A rede Wi-Fi deverá estar ligada para o LG PC Suite através de uma ligação Wi-Fi nas definições **Sem fios e redes.**

Data e hora

Utilize as definições **Data e hora** para definir as suas preferências no que respeita à visualização das datas. Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

Acerca do telefone

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

Actualização de Software

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite o site http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → seleccione o país e o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

Actualização de Software

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discrição, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite actualizar facilmente o firmware do telefone para a versão mais recente através de OTA sem ter de ligar o cabo de dados USB. Esta funcionalidade apenas está disponível se e quando a LG disponibilizar a versão mais recente do firmware para o seu equipamento.

Primeiro, pode verificar a versão de software no telemóvel: **Definições > Acerca do telefone > Actualização de software > Verificar actualizações.**

Também pode atrasar a actualização durante 1 hora, 4 horas, 8 horas ou 24 horas.
Se for o caso, a aplicação irá notificá-lo para fazer a actualização na devida altura.
Também pode reorganizar uma actualização manualmente.

NOTA: esta funcionalidade depende da sua operadora de rede, região ou país.

DivX Mobile DIVX

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma filial da Rovi Corporation. Este é um dispositivo com DivX Certified® oficial que reproduz vídeo em formato DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os ficheiros no formato DivX.

SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para poder reproduzir filmes Video-on-Demand DivX (VOD). Para obter o seu código de registo, verifique a secção VOD DivX no menu de configuração do seu dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como efectuar o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 320x240.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais

Actualização de Software

da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.

Aviso:

Software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite http://opensource.lge.com/

Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o LG-E400. (**.Os itens descritos abaixo podem ser opcionais**)

Adaptador de viagem

Bateria

Cabo de dados

Ligue o LG-E400 e o PC.

Guia do Utilizador

Saiba mais acerca do LG-E400.

Auricular estéreo

CD

NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Especificações técnicas

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (em espera), +45°C (em carregamento)

Mín.: -10 °C

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede da operadora. O operador aplicou novos serviços.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede. Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, altere o SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente. Os dois códigos inseridos não coincidem.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível definir qualquer aplicação	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	Nova rede não autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/ Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.
	Os contactos da bateria estão sujos.	Limpe os contactos da bateria.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Se o carregador não aquecer, substitua-o.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
	Bateria com problemas	Substitua a bateria.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.

Resolução de problemas

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Impossível receber/ enviar SMS e imagens	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Ficheiros não abertos	Formato de ficheiro não suportado	Verifique que tipo de formato de ficheiro pode ser suportado.
O cartão SD não funciona	É suportado o sistema de ficheiros FAT16, FAT32	Verifique o sistema de ficheiros do cartão SD utilizando o leitor de cartões ou formate o cartão SD utilizando o telefone.
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, verifique se a área à volta do sensor de proximidade está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.

Mensagens	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Tente efectuar uma actualização do software através do Website.
O telefone encontra-se bloqueado e não funciona.	Erro de software temporário	1. Desligue o telefone. 2. Remova a tampa traseira. 3. Remova a bateria e volte a instalá-la. 4. Feche a tampa traseira. 5. Volte a ligar o telefone.