LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

FB9QDT(1~9)**
WD-10070TD

P/No.:MFL67689801

มอก.1462-2548
www.lg.com/th

◆ สารบัญ

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ 3

คำแนะนำความปลอดภัย 3
คำแนะนำในการต่อสายดิน 3

รูปแบบของเครื่องซักผ้า 4

การติดตั้ง 6

การถอดหีบห่อ 6
การถอดสลักยึดสำหรับการขนส่ง 6
การเลือกที่ติดตั้ง 7
ระดับของการติดตั้ง 8
การติดตั้งท่อน้ำเข้า 9
การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง 11
การติดตั้งสายไฟ 11
การเตรียมผ้าก่อนการซัก 12

คำแนะนำในการใช้งาน 13

การเตรียมผ้าก่อนนำเข้าเครื่อง 13
การใส่ผงซักฟอก 14
การใช้โปรแกรม Smart Diagnosis™.....14
โปรแกรมการซักต่างๆ 15
วิธีการใช้เครื่องซักผ้า 16
วิธีการเปลี่ยนโปรแกรมขณะใช้งาน 17
วิธีการใช้โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก 18
วิธีการใช้โปรแกรมป้องกันเด็ก 18
วิธีการติดตั้ง Time Delay 19

การบำรุงรักษาเครื่อง 20

ตัวกรองท่อต่อน้ำเข้า 20
ตัวกรองปั๊มระบายน้ำออก 21
ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มและผงซักฟอก 22
ถังซัก 22
การทำความสะอาดเครื่องภายนอก..... 23
การทำความสะอาดเครื่องภายใน 23

การดูแลรักษาในสภาวะเย็น 23

การแก้ไขเหตุขัดข้อง 24

คุณสมบัติของเครื่องซักผ้า 27

เงื่อนไขของการรับประกัน 27

◆ คำแนะนำความปลอดภัย

กรุณาอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ท่านต้องทำตามคำแนะนำในคู่มือเล่มนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟไหม้ การระเบิดและไฟฟ้าช็อต ซึ่งอาจทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรืออาจทำให้ท่านได้รับบาดเจ็บ และอาจเสียชีวิตได้

คำแนะนำความปลอดภัยที่สำคัญ

คำเตือน : เพื่อลดอันตรายจากการเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือได้รับบาดเจ็บจากการใช้เครื่องซักผ้า กรุณาทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

- ■ อย่าติดตั้งหรือเก็บเครื่องซักผ้าไว้ในที่เปิดโล่ง
- ■ อย่ากดปุ่มควบคุมเล่น
- ■ อย่าทำการซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้า หรือพยายามทำการใดๆนอกเหนือจากคำแนะนำที่ระบุไว้ในคู่มือการซ่อมบำรุงของผู้ใช้ จนกว่าท่านจะทำความเข้าใจและมีความชำนาญเรื่องดังกล่าว
- ■ อย่าวางเครื่องซักผ้าใกล้วัสดุที่ติดไฟได้ เช่น สำลี กระดาษ, ผ้าขี้ริ้ว และสารเคมี เป็นต้น
- ■ ต้องควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดถ้าให้เด็กใช้เครื่องซักผ้า หรือเด็กอยู่ใกล้ๆขณะใช้เครื่องซักผ้า และอย่าปล่อยให้เด็กเล่นเครื่องซักผ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- ■ อย่าเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้ เพราะเด็กอาจจะโหน หรือหรือขึ้นฝาเล่น หรืออาจจะคลานเข้าไปเล่นในเครื่องซักผ้าได้
- ■ อย่าซักหรือปั่นแห้งเสื้อผ้าที่เปื้อนคราบหรือมีวัสดุที่ติดไฟได้ติดอยู่ เช่น ขี้ผึ้ง ไขมัน สี น้ำมันเบนซิน จาระบี น้ำมันก๊าด เป็นต้น เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการระเบิดได้
- ■ อย่าปิดประตูเครื่องแรงจนเกิดเสียงดังหรืออย่าทดลองดึงเพื่อเปิดประตูเครื่อง ขณะที่ประตูล็อกอยู่ เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
- ■ เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียหายของเสื้อผ้า ควรปฏิบัติตามวิธีการซักและวิธีการดูแลเสื้อผ้า ตามป้ายที่ผู้ผลิตติดมากับเสื้อผ้า
- ■ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อต ควรถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ หรือปิดเบรกเกอร์ทุกครั้งที่จะทำการซ่อมบำรุง หรือทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ■ อย่าพยายามใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ถ้าเครื่องเกิดการชำรุด ทำงานผิดพลาด ชิ้นส่วนไม่ครบหรือชิ้นส่วนบางชิ้นเสียหาย รวมทั้งปลั๊กและสายไฟชำรุดด้วย
- ■ เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อไม่ให้เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
- ■ เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับใช้งานโดยบุคคลทุพพลภาพหรือมีความสามารถทางระบบประสาทหรือจิตใจลดลงรวมถึงเด็ก ตลอดจนบุคคลที่ขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้โดยบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของพวกเขาเอง
- ■ อย่ายื่นแขนเข้าไปในเครื่องซักผ้า ขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังหมุน รอจนกระทั่งถังซักหยุดสนิทเสียก่อน

คำแนะนำในการต่อสายดิน

เครื่องซักผ้าต้องได้รับการต่อสายดิน ในกรณีที่เครื่องซักผ้าหรือแผงวงจรทำงานผิดพลาด ได้รับความเสียหาย หรือหยุดทำงาน สายดินจะเป็นตัวช่วยลดอัตราการเกิดไฟฟ้าช็อต โดยเป็นตัวเพิ่มความต้านทานกระแสไฟฟ้า เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ได้ทำการประกอบสายไฟและปลั๊กไฟที่มีตัวนำไฟฟ้าไปสู่สายดินเรียบร้อยแล้ว ปลั๊กจะต้องเสียบต่อกับเต้าเสียบที่แยกมาต่างหาก ซึ่งเต้าเสียบต้องได้รับการต่อสายดินอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับพื้นที่

- ■ ห้ามทำการดัดแปลง เพราะจะทำให้ปลั๊กสายดินได้รับความเสียหาย
- ■ ถ้าหากท่านไม่มีเต้าเสียบที่ถูกต้อง ให้ปรึกษากับช่างไฟฟ้า

คำเตือน

การต่อสายดินที่ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้ หากมีข้อสงสัยให้ปรึกษากับช่างไฟฟ้าหรือช่างบริการ ห้ามทำการปรับปรุงหรือดัดแปลงปลั๊กไฟ ถ้าหากปลั๊กไฟและเต้าเสียบไม่กระชับพอดีกัน ให้ทำการ ติดตั้งเต้าเสียบใหม่ให้เหมาะสมโดยช่างไฟฟ้าผู้ชำนาญการ

◆ รูปแบบเครื่องซักผ้า

■ **ระบบป้องกันการยับจากการซัก (Protection against creases)**
ด้วยการหมุนของถังซักแบบสลับไปมา จะช่วยลดรอยยับจากการซักให้น้อยลง

■ **ระบบทำความร้อน**
ด้วยระบบทำความร้อนที่อัตโนมัติ เราสามารถเลือกใช้ได้ ในอุณหภูมิที่เหมาะสม

■ **ประหยัดกว่าด้วยระบบการซักที่ชาญฉลาด (More economical by Intelligent Wash System)**
ด้วยระบบการซักที่ชาญฉลาด โดยเครื่องสามารถที่จะคำนวณน้ำหนักและอุณหภูมิของน้ำเพื่อเลือกระดับน้ำได้อย่างเหมาะสมที่สุด นอกจากนั้นยังช่วยประหยัดเวลา ประหยัดพลังงาน และประหยัดน้ำในการซัก

■ **การล็อกปุ่มกดเพื่อป้องกันเด็ก(Child Lock)**
เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันเด็กกดปุ่มเปลี่ยนโปรแกรม ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน

■ **ระบบลดเสียงรบกวน(Low noise speed control system)**
เป็นระบบลดเสียงที่เกิดขึ้นขณะทำการปั่นหมาด ทำให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด

■ **ระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรง (Direct Drive System)**
ด้วยการพัฒนาระบบมอเตอร์ขับเคลื่อนโดยตรงติดตั้งเข้ากับถังซัก ปราศจากสายพานและรอก ทำให้เงียบและทนทาน

■ **6 Motion**
การผสมรูปแบบการซักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่องซักผ้า โดยประสานการควบคุมความเร็วการปั่นและรูปแบบการหมุนของถังซัก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการซักที่ดีที่สุด

■ **Smart Diagnosis™**
การใช้ SMART DIAGNOSIS™ ใช้เมื่อต้องการคำแนะนำจากศูนย์บริการ เสียงการส่งข้อมูลจะคล้ายกับเสียงเครื่องส่งแฟกซ์ ซึ่งทางศูนย์บริการจะสามารถแปลงเป็นข้อมูลปัญหาของเครื่อง

(1) ปุ่มหมุน : โปรแกรม
(2) ปุ่มกด : เริ่ม/หยุดชั่วคราว
(3) ปุ่มกด : ปั่นหมาด
(4) ปุ่มกด : เลือกอุณหภูมิ
(5) ปุ่มกด : ปิด/เปิด
(6) ปุ่มกด : ล้างด้วยน้ำร้อน
(7) ปุ่มกด : เพิ่มการซัก
(8) ปุ่มกด : เพิ่มพลังซัก
(9) ปุ่มกด : ลดรอยยับ
(10) ปุ่มกด : **ล็อคปุ่มกด**
(11) ปุ่มกด : หน่วงเวลา, เปิด/ปิดเสียงเตือน
(12) โปรแกรม SMART DIAGNOSIS™

1000 : F10B9QDT/WD-10070TD
1200 : F12B9QDT
1400 : F14B9QDT

◆ การติดตั้ง

คำเตือน

ควรติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ร่ม อากาศถ่ายเท และมีที่กำบัง
การต่อสายดินของเครื่องซักผ้า ต้องต่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เพื่อป้องกันไฟดูด
การติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นที่เป็นพรม ไม่ควรเปิดฐานเครื่องซักผ้า เพราะจะเป็นการกีดขวางการทำงานของเครื่องซักผ้า
บริเวณที่วางเครื่องซักผ้า ควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันแมลงสาบ หนู และสัตว์เล็กอื่นๆที่อาจเข้ามาทำความเสียหายให้กับเครื่องซักผ้าได้
ความเสียหายที่เกิดจากแมลงสาบ หนู และสัตว์เล็กอื่นๆ จะไม่รวมอยู่ในการรับประกันเครื่องซักผ้า

● การถอดหีบห่อ

1. ถอดกล่อง และ พลาสติก หุ้มเครื่องซักผ้า ออก
2. ยกเครื่อง นำ ฐานโฟมหรือสิ่งห่อหุ้ม ออกจากเครื่องซักผ้า (มีเฉพาะบางรุ่น)
3. ถอดเทปยึดสายไฟและท่อน้ำทิ้ง ออกจากเครื่องซักผ้า
4. เตรียมท่อน้ำสายเข้า ใส่กับหัวก๊อกน้ำ
5. ถอดเครื่องมือ ออก จากฐานโฟมเครื่องซักผ้า

** มีเฉพาะบางรุ่น

● การถอดสลักยึดสำหรับการขนส่ง

เครื่องซักผ้าถูกยึดมากับสลักป้องกันความเสียหาย ที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง เมื่อจะใช้ต้องถอดออกก่อน

1. หาตำแหน่งของสลักทั้ง 4 (ตามลูกศร)
2. คายสกรูของสลักทั้ง 4 ด้วยประแจปากตาย แล้วดึงสลักออก

NOTE ควรเก็บสลักไว้ใช้ต่อไว้ในภายภาคหน้าได้

3. ปิดรูด้วยหมุดปิด

● การเลือกสถานที่ในการติดตั้ง

การเลือกสถานที่ในการติดตั้ง ควรเลือกให้ถูกกับสภาพบริเวณการทำงาน ดังนี้

- สามารถวางเอียงได้ ไม่เกิน 1 องศา
- เต้ารับไฟ ควรมีระยะห่างจากด้านข้างของเครื่องซักผ้า ไม่เกิน 1.5 เมตร ห้ามใช้เต้ารับร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
- ด้านหลังเครื่องควรตั้งห่างจากกำแพง หรือประตูประมาณ 10 ซม. ด้านซ้าย และขวาของเครื่องซักผ้าห่างประมาณ 2 ซม.

NOTE ห้ามวางสิ่งของบนเครื่องซักผ้า เพราะอาจทำให้ เครื่องเสียหายได้

● การต่อสายไฟใช้งาน

1. ไม่ควรใช้สายต่อปลั๊ก หรือเต้ารับไฟร่วมกัน
2. หากสายไฟเกิดการชำรุด ควรให้ศูนย์บริการของบริษัท หรือตัวแทนศูนย์ทำการเปลี่ยนให้
3. ควรถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าออกจากเต้ารับ และปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังการใช้งาน
4. ควรทำการต่อสายดินก่อนการใช้งาน
5. เครื่องซักผ้าต้องตั้งอยู่กับที่ ดังนั้นปลั๊กไฟควรจะต่อถึงได้ง่าย

■ การซ่อมบำรุงเครื่องซักผ้า ควรทำโดยผู้ชำนาญการเท่านั้น หากทำการซ่อมโดยผู้ไม่ชำนาญ อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ หรือเครื่องเกิดความเสียหายได้

■ การต่อท่อน้ำเข้า ควรใช้สายต่อท่อน้ำใหม่เท่านั้น ไม่ควรใช้สายต่อท่อน้ำเข้าชุดเก่า

● การปรับขาตั้งระดับ

1 ควรปรับระดับขาตั้งของเครื่องซักผ้าให้ได้ระดับเพื่อป้องกันการเกิดเสียงดังหรือเครื่องสั่นขณะซักได้

■ ควรวางไว้บนพื้นหรือวัสดุที่มีผิวแข็งแรง และควรวางเครื่องซักผ้าไว้ที่มุมห้อง

NOTE การใช้ไม้ค้ำยันหรือติดตั้งระบบกันสะเทือนช่วยเป็นการทำที่เกินความจำเป็น

2 ถ้าพื้นไม่เรียบหรือไม่ได้ระดับ ให้ทำการปรับระดับที่ขาตั้งปรับระดับ (ห้ามใช้แผ่นไม้หรือวัสดุอื่นๆ มารองใต้ขาตั้งปรับระดับ) ควรปรับระดับให้ขาทุกข้างได้ระดับเดียวกันและสัมผัสพื้นอย่างมั่นคง และทำการตรวจเช็คความมั่นคงของขาตั้งโดยการเขย่าเครื่องซักผ้า หากยังไม่ได้ระดับให้ทำการปรับจนกว่าจะได้ระดับที่เหมาะสม

NOTE ทำการตรวจเช็คระดับจากเส้นทแยงมุม เมื่อทำการกดที่มุมฝาบนของเครื่องซักผ้าตามแนวเส้นทแยงมุม เครื่องจะต้องไม่มีการขยับขึ้นลง (ทำการตรวจเช็คทั้งสองแนว) หากเครื่องมีการขยับขึ้นลงเมื่อกดที่มุมฝาบนตามแนวทแยงมุม ให้ทำการปรับระดับขาตั้งอีกครั้ง

• การต่อท่อน้ำเข้า

การต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า

- แรงดันของน้ำจ่ายเข้าต้องอยู่ระหว่าง 100-1000kPa (1.0-10kgf/cm²)
- อย่าทำให้เกลียวหวานหรือได้รับความเสียหาย ขณะที่ต่อท่อน้ำเข้ากับวาล์ว
- ถ้าแรงดันของน้ำจ่ายเข้าสูงกว่า 1000 kPa ต้องทำการติดตั้งเครื่องลดความดัน
- ปะเก็นยาง 2 ชิ้นได้บรรจุมาพร้อมกับชุดท่อต่อน้ำเข้าเพื่อใช้ในการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ
- ตรวจสอบว่าการต่อท่อน้ำเข้าแน่นหรือไม่ โดยการเปิดก๊อกน้ำเข้าให้สุด
- ตรวจเช็คท่อต่อน้ำเข้าเป็นระยะๆ และทำการเปลี่ยนท่อต่อน้ำเข้าถ้าจำเป็น
- ตรวจสอบดูว่าท่อต่อน้ำเข้ามิได้หักงอ หรือถูกกระแทกมาก่อน

NOTE

** ถ้าเครื่องซักผ้ามี 2 วาล์ว
* ท่อต่อน้ำเข้าที่มีข้อต่อสีแดงให้ใช้ต่อเข้ากับก๊อกน้ำร้อน
* ถ้าเครื่องซักผ้ามี 2 วาล์ว สามารถประหยัดพลังงานได้ โดยใช้วาล์วน้ำร้อน

คำเตือน

กรุณาปิดก๊อกน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งานเครื่องซักผ้า

การต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ

แบบที่ 1 : ติดตั้งท่อน้ำเข้า (ชนิดปลายก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียวหมุน)

1. ติดตั้งยางรองกับแล้วหมุนให้เข้ากับเกลียวของก๊อกน้ำหมุนเข้าไปจนสุด
2. ติดตั้งท่อต่อน้ำเข้ากับ วาล์วตัวจ่ายน้ำ บางรุ่นสามารถต่อท่อน้ำร้อนได้ สังเกตจากมีวาล์วสีแดง

แบบที่ 2 : การติดตั้งท่อน้ำเข้า
(ชนิดปลายก๊อกน้ำเป็นแบบเกลียวหมุนและตัวต่อ)

1. คลายตัวยึดก๊อกน้ำให้หลวม
2. ผลักหัวต่อท่อน้ำเข้าไปจนกระทั่ง ปะเก็นยางสีดำสัมผัสกับหัวก๊อกได้ แน่นจึงขันสกรู 4 ตัวให้แน่น
3. ติดตั้งยางรองเพื่อป้องกันน้ำรั่ว
4. ต่อท่อกับก๊อกน้ำแล้วหมุนให้แน่น

แบบที่ 3 : การติดตั้งท่อน้ำเข้า
(ชนิดปลายก๊อกน้ำเป็นแบบติดตั้งตัววาล์วล็อกอัตโนมัติ)

1. คลายตัวยึดก๊อกน้ำให้หลวม
2. หากก๊อกน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่เกินไป ให้ถอดแผ่นบังคับ การไหลของน้ำออก
3. ผลักหัวต่อท่อน้ำเข้าไปจนกระทั่ง ปะเก็นยางสีดำ สัมผัสกับหัวก๊อกได้ แน่นสนิท จึงขันสกรู 4 ตัวให้แน่น ขันหัวต่อท่อตรงกลางที่เปิดออก มาครึ่งหนึ่งให้แน่น เพื่อป้องกัน การรั่วซึมของน้ำ
4. ต่อสายท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำแล้ว ดันขั้วหัวต่อลง ดันขั้วผลักหัวต่อที่ติดอยู่กับสาย ท่อจ่ายน้ำลงไปแล้ว เลื่อนเข้าไป ข้างในหัวต่อตรงกลางแล้วดึงสาย ท่อจ่ายน้ำลงมาเพื่อดูว่าต่อแน่น เข้ากับหัวก๊อกน้ำ ดีหรือยัง

การตรวจสอบการติดตั้ง

ก๊อกน้ำที่ใช้
ก๊อกน้ำแบบธรรมดา
ก๊อกน้ำแบบโยกคอได้
ก๊อกน้ำแบบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

- ตรวจสอบให้แน่ชัดว่า ได้ใส่แหวนรองกันซึมไว้ที่ด้านในของปลายสายท่อจ่ายน้ำแล้ว

- เครื่องซักผ้าของท่านมีเฉพาะท่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ตรวจสอบดูว่าสายท่อมิได้หักงอหรือถูกกระแทกมาก่อน

• การติดตั้งท่อน้ำทิ้ง

- เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบมาใช้งานในพื้นที่ที่ติดทะเล หากท่านมีการใช้งานในพื้นที่ที่ติดทะเล ไม่ควรติดตั้งเครื่องในบริเวณที่โล่งแจ้ง เพราะอาจทำให้เครื่องซักผ้าผุกร่อนและเป็นสนิมได้
- หากไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้าควรปิดฝาถังให้แน่น เพื่อป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องซักผ้า
- ควรเก็บโฟมและพลาสติกใสที่บรรจุเครื่องซักผ้า ให้ห่างจากมือเด็ก เพราะอาจเกิดอันตรายได้

- การวางพาดสายท่อน้ำทิ้งเหนือขอบอ่าง ควรใช้ที่แขวนตามรูป เพื่อป้องกันน้ำหกเลอะพื้นห้อง

- ท่อน้ำทิ้งไม่ควรวางสูงเกิน 1 เมตรจากพื้นห้อง
- การต่อท่อน้ำทิ้งที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันน้ำหกเลอะพื้นห้อง
- เมื่อท่อน้ำทิ้งยาวเกินไป ห้ามดันเข้าไปในเครื่องซักผ้า เพราะจะทำให้เกิดเสียงดังผิดปกติขณะเครื่องทำงาน

• การติดตั้งสายไฟเครื่องซักผ้า

■ **การติดตั้งสายไฟต้องติดตั้งพร้อมกับสายดิน ที่ติดตั้งไว้ข้างนอกตัวถังเครื่อง ควรเก็บสายไฟในสถานที่ที่ปลอดภัย และไม่ต้องไม่เกิดความเสียหายกับสายไฟ**

- ห้ามติดตั้งกับเต้าเสียบ ที่มีไฟเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้
- ห้ามติดตั้งกับสายไฟอื่นๆ

- อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่แนะนำให้ปฏิบัติตามคำเตือนบนแผงไฟ ซึ่งควรใช้เต้ารับกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และห้ามต่อเติม หรือขยายวงจรไฟฟ้า ดังนั้นควรตรวจสอบคุณสมบัติจากคู่มือการใช้งานเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการติดตั้ง
- ห้ามพ่วงปลั๊กไฟหลายๆอันเข้ากับเต้ารับอันเดียวกัน จะทำให้เต้ารับจ่ายกระแสไฟฟ้ามากเกินไป สาเหตุดังกล่าวจะทำให้ปลั๊กไฟหลวม ชำรุดเสียหาย, หรืออาจทำให้สายไฟเกิดการยืดตัวได้ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ฉนวนหุ้มของสายไฟฉีกขาด ซึ่งเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ เช่น ทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือไฟฟ้าช๊อตได้ จึงควรตรวจสอบสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ท่านใช้เป็นประจำ หากพบว่าสายไฟชำรุดเสียหาย ให้ถอดปลั๊กออก, หยุดการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้านั้น และติดต่อศูนย์บริการลูกค้าเพื่อเปลี่ยนสายไฟเส้นใหม่ให้
- การป้องกันสายไฟเสียหายอันเกิดจากการใช้งานในทางที่ผิดทั้งจากวัสดุและเครื่องจักร เช่น การม้วนสายไฟ การขดสายไฟ ร่องรอยจากการหนีบ บีบ รัด การเสียดสีบริเวณเสาของประตู หรือขอบบนทางเดิน เป็นต้น จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งในส่วนของปลั๊กไฟ เต้ารับ และตำแหน่งที่สายไฟยื่นโผล่พ้นออกมาจากอุปกรณ์ไฟฟ้า อีกทั้งจะต้องคำนึงถึงกระแสไฟที่เหลืออยู่จากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในแหล่งจ่ายไฟต่างๆ

① ห้ามใช้ปลั๊กพ่วง

② ห้ามใช้ปลั๊กต่อ 2ขา (Adapter)

• การเตรียมผ้าก่อนการซัก

■ **ก่อนใช้งานครั้งแรก ควรจะทำการซักโดยไม่ใส่ผ้าก่อน เพื่อที่จะตรวจสอบการทำงานของเครื่องซักผ้าครั้งแรก ขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้**

1. ใส่ผงซักฟอก ปริมาณ 1/2 ของช่องใส่ผงซักฟอก หลัก (Main Wash)
2. กดปุ่ม ⏻ (เปิด/ปิด)
3. เลือกโปรแกรม **ผ้าทั่วไป (Cotton)** โดยการหมุนตัวเลือกฟังก์ชั่น
4. กดปุ่ม ▶II (เริ่ม/หยุด) และรอจนกว่าโปรแกรมจะจบการทำงาน

◆ คำแนะนำในการใช้งาน

● การเตรียมผ้าก่อนนำเข้าเครื่อง

1. ปฏิบัติตามสัญลักษณ์บนป้ายที่ติดเสื้อผ้า

ให้สังเกตสัญลักษณ์บนป้ายที่ติดที่เสื้อผ้า เพราะป้ายจะบอกว่าเสื้อผ้าผลิตจากผ้าชนิดใด มีคุณสมบัติอย่างไร และควรซักด้วยวิธีใด

2. คัดแยกชนิดของผ้า

เพื่อให้การซักผ้าได้ผลดีที่สุด ควรแยกผ้าที่มีน้ำหนักและวิธีการซักเหมือนกันมาซักพร้อมกัน ผ้าที่ต้องการอุณหภูมิในการซัก ความเร็วรอบในการปั่นแห้ง และมีคุณสมบัติต่างกัน ควรซักแยกกัน ไม่ควรซักผ้าขาวและผ้าสีพร้อมกัน เพราะอาจมีผ้าสีบางตัวที่สีตก ทำให้สีไปติดที่ผ้าขาวได้ ถ้าเป็นไปได้ควรซักผ้าที่สกปรกมากกับผ้าที่สกปรกน้อยแยกกัน

3. การเตรียมผ้าก่อนนำเข้าเครื่อง

ควรนำผ้าชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กซักรวมกัน ขั้นตอนแรกนำผ้าชิ้นใหญ่เข้าเครื่องก่อน และผ้าชิ้นใหญ่ควรมีน้ำหนักเกินครึ่งหนึ่งของน้ำหนักผ้าทั้งหมดที่จะซัก ไม่ควรซักผ้าชนิดเดียว เพราะจะทำให้เครื่องไม่สมดุลในขณะทำการซัก

: ตรวจสอบหาสิ่งตกค้างในกระเป๋าเสื้อผ้าและนำออกให้หมดก่อนการซัก เช่น เหรียญ กิ๊บ กุญแจ หมุด ฯลฯ

: ผ้าที่เปื้อนมากควรทำการลบรอยเปื้อน ด้วยน้ำยาลบรอยเปื้อนก่อนทำการซัก

: ก่อนการซักควรรูดซิปกางเกง กระโปรง และติดกระดุมเสื้อทุกเม็ด

: ตรวจสอบหาสิ่งตกค้างที่ขอบยาง(สีเทา) และในถังซัก แล้วนำออกให้หมดก่อนการซัก

: นำผ้าหรือสิ่งตกค้างที่อยู่บริเวณขอบยางออกเพื่อป้องกันผ้า และขอบยางเสียหาย

• การใส่ผงซักฟอก

วิธีการใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

1 ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

: โปรแกรมการซักผ้าแบบปกติ (Main Wash)

: โปรแกรมการซักผ้าแบบเพิ่มการซัก(Pre Wash)

2 การใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม (Softener)

✱ **ขนาดถังซัก**

ใส่ผ้าเต็มถัง : ตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

ใส่ผ้าบางส่วน : 3/4 ของปริมาณผ้า

ใส่ผ้าปริมาณต่ำ : 1/2 ของปริมาณผ้าเต็มถัง

NOTE **สำหรับผ้าขนสัตว์ควรใช้ผงซักฟอกเฉพาะการซักผ้าขนสัตว์เท่านั้น**

3 ปริมาณผงซักฟอก

- ควรใส่ผงซักฟอก ให้ตรงกันกับช่องใส่ผงซักฟอกที่มีมากับตัวเครื่อง
- ถ้าใส่ผงซักฟอกมากเกินคำแนะนำ จะเกิดฟองมากเกินไป ซึ่งจะทำให้เครื่องซักผ้าทำงานหนัก
- ควรใช้ผงซักฟอกสำหรับเครื่องฝาหน้าเท่านั้น
- ควรใส่ผงซักฟอก ให้เหมาะกับระดับน้ำและอุณหภูมิของน้ำ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีในการซัก
- เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงาน ผงซักฟอกจะเริ่มไหลออกจากช่องโดยอัตโนมัติ

: ไม่ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มเกินระดับที่กำหนดไว้

: ไม่ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มค้างไว้ในช่องเกิน 2 วัน เพราะน้ำยาปรับผ้านุ่มจะแข็งตัว

: น้ำยาปรับผ้านุ่มจะไหลเข้าไปในถังซัก ในการล้างครั้งสุดท้ายโดยอัตโนมัติ

: ไม่ควรเปิดช่องใส่ผงซักฟอก ขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าเครื่อง

: ไม่ควรใช้สารละลายต่างๆ เช่น น้ำมันเบนซิน ฯลฯ ใส่ในช่องใส่ผงซักฟอก

• การใช้ SMART DIAGNOSIS™

หมายเหตุ : ฟังก์ชัน SMART DIAGNOSIS™ จะใช้ได้กับเครื่องซักผ้าที่มีสัญลักษณ์ SMART DIAGNOSIS™ นี้เท่านั้น
ในกรณีที่มือถือมีระบบป้องกันเสียงรบกวน (Static Option) ฟังก์ชัน SMART DIAGNOSIS™ อาจไม่ทำงาน

* การใช้ SMART DIAGNOSIS™ ใช้เมื่อต้องการคำแนะนำจากศูนย์บริการ เสียงการส่งข้อมูลจะคล้ายกับเสียงเครื่องส่งแฟกซ์ ซึ่งทางศูนย์บริการจะสามารถแปลง เป็นข้อมูลปัญหาของเครื่อง
* ฟังก์ชัน SMART DIAGNOSIS™ จะไม่ทำงาน หากไม่เปิดเครื่อง ดังนั้นในกรณีที่พบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักผ้า ควรแก้ไขปัญหาโดยโทรแจ้งไปยังศูนย์บริการ และทำตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่

➡ วิธีการใช้ SMART DIAGNOSIS™

1. ใช้โทรศัพท์มือถือของท่านโทรแจ้งไปยังศูนย์บริการ ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
2. กดปุ่ม [⏻ เปิด/ปิด] เพื่อเปิดเครื่อง ห้ามกดปุ่มอื่น หรือหมุนเลือกโปรแกรม
3. เพื่อแจ้งปัญหาให้ศูนย์บริการทราบ ให้จ่อส่วนไมโครโฟนของโทรศัพท์มือถือใกล้ๆ ปุ่ม [⏻ เปิด/ปิด]

4. กดปุ่ม "Temp." ค้างไว้ 3 วินาที โดยยังถือโทรศัพท์ค้างไว้ที่ปุ่ม [⏻ เปิด/ปิด]
5. ถือโทรศัพท์ค้างไว้จนกว่าจะส่งข้อมูลเสร็จ
   การส่งข้อมูลใช้เวลาประมาณ 17 วินาที โดยที่หน้าจอจะแสดงตัวเลขนับถอยหลัง
   - เพื่อการส่งข้อมูลที่ดี ไม่ควรขยับโทรศัพท์ขณะที่กำลังส่งผ่านข้อมูล
   - ถ้าศูนย์บริการได้รับข้อมูลไม่ชัดเจน ทางศูนย์บริการอาจขอให้ส่งข้อมูลใหม่อีกครั้ง
   - ถ้ากดปุ่ม [⏻ เปิด/ปิด] ระหว่างกำลังส่งข้อมูล ฟังก์ชัน SMART DIAGNOSIS™ จะถูกปิดอัตโนมัติ
6. เมื่อตัวเลขที่นับถอยหลังบนหน้าจอและเสียงการส่งข้อมูลสิ้นสุด ให้กลับมาสนทนากับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้องได้โดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเครื่อง

• โปรแกรมการซักต่าง ๆ

■ ควรซักผ้าให้ตรงกับรูปแบบการซักต่างๆ

รูปแบบการซัก	ชนิดของผ้า	อุณหภูมิของน้ำ (องศาเซลเซียส)	ลักษณะการซัก	ความจุผ้าสูงสุด (กิโลกรัม)
Cotton (ผ้าฝ้าย)	ครั้งแรกให้ตรวจสอบก่อนว่า ผ้าสามารถซักได้ด้วยเครื่องซักผ้า (ผ้าฝ้ายขาว, ผ้าลินิน, ผ้าเช็ดตัว,...)	60˚C (Cold, 30˚C,40˚C,60˚C,95˚C)	- Medic Rinse (ล้างด้วยน้ำร้อน) - Pre Wash (เพิ่มการซัก) - Intensive (เพิ่มพลังซัก) - Crease Care (ลดรอยยับ)	ขึ้นอยู่กับความจุของแต่ละรุ่น
Cotton Eco (ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน)	ผ้าที่สีตกเร็ว (เสื้อเชิ้ต, ชุดนอน, ชุดคลุม,...) และผ้าฝ้ายขาวที่เปื้อนเล็กน้อย (ชั้นใน, กางเกงใน)	40˚C (Cold, 30˚C,40˚C,60˚C)		
Easy Care (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	ผ้าใยสังเคราะห์ เช่น Polyamide,Acrylic,polyester	40˚C (Cold, 30˚C,40˚C,60˚C)		4.0 กิโลกรัม
Duvet (ชุดเครื่องนอน)	ผ้าฝ้ายปูที่นอน ชุดเครื่องนอน ผ้าห่ม ผ้าเบาๆ ยกเว้นผ้าชนิดพิเศษ	40˚C (Cold, 30˚C, 40˚C)	- Intensive (เพิ่มพลังซัก) - Crease Care (ลดรอยยับ)	ผ้าปูเตียงขนาดเตียงเดียว
Baby Care (เสื้อผ้าเด็ก)	ผ้าสำหรับเด็กทารก	60˚C (95˚C)	- Medic Rinse (ล้างด้วยน้ำร้อน) - Pre Wash (เพิ่มการซัก) - Intensive (เพิ่มพลังซัก) - Crease Care (ลดรอยยับ)	6.0 กิโลกรัม
Delicate (ผ้าบอบบาง)	ผ้าบางที่ง่ายต่อการขาด (ผ้าม่าน, ผ้าห่มขนาดเล็ก)	30˚C (Cold, 30˚C, 40˚C)	- Intensive (เพิ่มพลังซัก) - Crease Care (ลดรอยยับ)	3.0 กิโลกรัม
Wool (ผ้าขนสัตว์)	เป็นรูปแบบที่รวมกันระหว่างโปรแกรมผ้าบางและผ้าขนสัตว์	40˚C (Cold, 30˚C, 40˚C)		2.0 กิโลกรัม
Quick 30 (ซักด่วน 30 นาที)	ซักด่วนสำหรับผ้าที่สกปรกน้อย	30˚C (Cold, 30˚C, 40˚C)		

■ Intensive : หากผ้าสกปรกมาก ใช้ตัวเลือก "เพิ่มพลังซัก" จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น โดยการเพิ่มเวลาซัก

■ Pre wash : ใช้ในกรณีที่ผ้ามีความสกปรกมาก ใช้ตัวเลือก Pre wash โดยการซักก่อน 1 ครั้ง และตามด้วยการซักปกติ

■ Crease care : ช่วยลดรอยยับที่เกิดจากการซัก

■ Medic Rinse : คุณสามารถเลือก "ล้างด้วยน้ำร้อน" เพื่อการล้างที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ

• วิธีการใช้เครื่องซักผ้า

หลังจากใส่ผ้าที่ต้องการซักและผงซักฟอกที่ต้องการใช้ ทำตามขั้นตอนเพื่อซักผ้าดังนี้

[Fig. A]

[Fig. B]

[Fig. C]

[Fig. D]

1. กดปุ่ม [⏻] เพื่อเปิดเครื่อง (เปิด/ปิด)
2. เลือกสภาวะการทำงานตามต้องการ โดยการหมุนปุ่มเลือกโปรแกรม และกดปุ่มอื่นๆ เลือกตามต้องการ [Fig. A]
3. สภาวะเริ่มต้นการทำงาน
   โปรแกรมการซัก : แบบผ้าฝ้าย (Cotton)
4. สามารถเลือกลักษณะการซัก ได้ตามต้องการ โดยกดปุ่มเลือกลักษณะการซักต่างๆ [Fig. B]

ล้างด้วยน้ำร้อน : Medic Rinse

- คุณสามารถเลือก “ล้างด้วยน้ำร้อน” เพื่อการล้างที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ
- โหมด “ล้างด้วยน้ำร้อน” สามารถใช้ได้กับทุกรูปแบบการซัก ยกเว้น Delicate, Wool, Quick 30, Duvet

เพิ่มการซัก : Pre Wash

- หากผ้าสกปรกมากใช้โหมด “Pre Wash” จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- โหมด “เพิ่มการซัก” สามารถใช้ได้กับรูปแบบการซัก Cotton, Cottton Eco, Easy Care, Baby Care

เพิ่มพลังซัก : Intensive

- หากผ้าสกปรกมาก ใช้ตัวเลือก “เพิ่มพลังซัก” จะช่วยให้ผ้าสะอาดขึ้น
- เมื่อใช้ตัวเลือก “เพิ่มพลังซัก” เวลาในการซักจะเพิ่มขึ้นซึ่งอยู่กับรูปแบบการซักที่เลือก

ลดรอยยับ : Crease Care

- หากต้องการลดการยับของผ้า ให้เลือกใช้ Crease Care

5. สามารถเลือกอุณหภูมิของน้ำโดยการกดปุ่มอุณหภูมิน้ำ [Fig. C]
6. การเลือกความเร็วรอบในการปั่นหมาด [Fig. D]

ไม่ปั่นหมาด (No Spin)

- หากกดปุ่มเลือกไม่ปั่น (No Spin) เครื่องซักผ้าจะหยุดการทำงาน หลังจากระบายน้ำออกแล้ว

ล้าง + แช่ (Rinse Hold)

- สามารถเลือกวิธีนี้ได้โดยการกดปุ่ม Spin ซ้ำๆ จนกว่าหลอดไฟที่อยู่หน้า Rinse Hold จะสว่างขึ้น หากเลือกวิธีการนี้เครื่องซักผ้าจะค้างผ้าเอาไว้ในน้ำหลังจากที่ทำการล้างเสร็จ และจะไม่ทำการปั่นผ้า
- หากต้องการให้เครื่องทำงานต่อไปในกระบวนการล้างและปั่นแห้ง ให้ทำการกดปุ่ม Spin ซ้ำอีกครั้ง หลอดไฟจะสว่างขึ้นตรงรูปแบบการซักที่เราเลือก

7 กดปุ่ม [▶II] เพื่อเริ่ม / หยุด การทำงานของเครื่องซักผ้า

NOTE **ปกติการทำงานของโปรแกรมเริ่มต้นจะเป็น “Cotton” สำหรับซักผ้าฝ้าย**

- ทุกครั้งเมื่อมีการใช้งานเครื่องซักผ้า เครื่องจะทำการคำนวณปริมาณผ้าที่มีอยู่ในถังซัก
- เมื่อเครื่องซักผ้าคำนวณปริมาณผ้าได้แล้ว เครื่องจะทำการเลือกปริมาณน้ำและอุณหภูมิที่เหมาะสม ในการทำงานของเครื่องซักผ้า
  การคำนวณใช้ได้กับรูปแบบเสื้อผ้าเด็ก(Baby Care), ผ้าที่ไม่ต้องรีด(Easy Care), ผ้าฝ้าย(Cotton), ผ้าฝ้ายแบบประหยัดพลังงาน(Cotton Eco)

NOTE **ปกติเครื่องซักผ้าจะใช้เวลาอยู่ประมาณ 45 นาทีหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกใช้**

- เครื่องซักผ้าจะล็อคทุกครั้งก่อนการทำงานของเครื่องซักผ้า

8 เมื่อสิ้นสุดการทำงาน เครื่องจะมีเสียงเตือน ซึ่งประตูจะไม่ปลดล็อคจนกว่าไฟที่หน้าจอดับลง อาจจะต้องใช้เวลาสักครู่นึง

9 หลังจากนั้นคุณสามารถเปิดประตู และนำผ้าออก แล้วเก็บสายไฟให้ปลอดภัย

• การเปลี่ยนโปรแกรมขณะใช้งาน

หลังจากโปรแกรมทำงานอยู่ สามารถเปลี่ยนโปรแกรมอื่นได้

NOTE ถ้าปุ่มป้องกันเด็กทำงานอยู่ให้ทำการปลดล็อคก่อนกดทำงานฟังก์ชั่นอื่นๆ

1 หากท่านต้องการหยุดการซักชั่วคราว ให้ทำการ กดปุ่ม [▶II] เริ่ม/หยุด
หากอยู่ในคำสั่งหยุดการซักชั่วคราว(Pause) 4 นาที เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ : หากอยู่ในคำสั่งหยุดการทำงานชั่วคราว (Pause) หรือเสร็จสิ้นกระบวนการซัก ประตูเครื่องจะไม่สามารถเปิดได้ทันทีให้รอประมาณ 1 ถึง 2 นาที

2 สามารถเปลี่ยนอุณหภูมิ, ความเร็วรอบ หรือโปรแกรมอื่น

NOTE การติดตั้งไม่สามารถทำได้ทุกโปรแกรม ควรทำตามข้อแนะนำของคู่มือ

Pre Wash : ไม่สามารถติดตั้งหลังจากการทำงานเริ่มขึ้น
Intensive : ไม่สามารถติดตั้งหลังจากการทำงานเริ่มขึ้น
Medic Rinse : ไม่สามารถติดตั้งหลังจากการทำงานเริ่มขึ้น
Crease Care : ไม่สามารถติดตั้งหลังจากการทำงานเริ่มขึ้น

3 กดปุ่ม [▶II] เริ่ม/หยุด เพื่อทำงานต่อ

• การใช้โปรแกรมทำความสะอาดถังซัก

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับล้างถังซักโดยใช้ความเร็วรอบที่สูงกว่าปกติ เพื่อให้มีประสิทธิภาพการล้างถังซักดีที่สุด

NOTE หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นการทำงานให้เปิดประตูถังซัก ทำการตรวจเช็คความสะอาดรอบๆถังอีกครั้ง

คำเตือน ถ้ามีเด็กเล็กอยู่บริเวณใกล้ ควรระวังการเปิดประตูถังซัก และการเปิดประตูทิ้งไว้นานๆ ในบริเวณนั้นด้วย

การเลือกใช้โปรแกรม

1. นำผ้าที่ซักและสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ในถังซัก ออกจากถังซักให้หมด และปิดประตูถังซัก
2. เปิดช่องใส่ผงซักฟอกทำการ เติมสารขจัดคราบสิ่งสกปรก (Calgon) ลงใน ช่องใส่ผงซักฟอกหลัก (Main Wash)
3. กดปุ่ม [⏻] (เปิด/ปิด) หลังจากนั้น กดปุ่มเพิ่มพลังซัก (Intensive) กับลดรอยยับ(Crease Care) พร้อมกัน ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
4. กดปุ่ม [▶II] (เริ่ม/หยุด) เพื่อทำงานต่อ

• การใช้โปรแกรมป้องกันเด็ก

การใช้โปรแกรมป้องกันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะป้องกันการกดปุ่มของเครื่องซักผ้า จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทำงานได้

การล็อคปุ่มกดเลือกโปรแกรม

1. การล็อกปุ่มกดเลือกโปรแกรม ทำได้โดยกดปุ่มล้างด้วยน้ำร้อน (Medic Rinse) และปุ่มเพิ่มการซัก (Pre Wash) พร้อมกัน (ประมาณ 3 วินาที)

- เมื่อทำการล็อคปุ่มกดเลือกโปรแกรม ปุ่มกดต่างๆบนแผงควบคุมจะไม่ทำงาน ***ยกเว้นปุ่มเปิด–ปิดเครื่อง**

การปลดล็อคปุ่มกดเลือกโปรแกรม

1. หากต้องการให้ปุ่มกดเลือกโปรแกรมทำงานอีกครั้ง ให้กดปุ่มล้างด้วยน้ำร้อน (Medic Rinse) และปุ่มเพิ่มการซัก (Pre Wash)พร้อมกัน (ประมาณ 3 วินาที)

NOTE การล็อคปุ่มกดเลือกโปรแกรมสามารถทำได้ตลอดเวลา และจะเลิกล็อคโดยอัตโนมัติหากการทำงานเกิดการผิดพลาด และสามารถทำได้ขณะเครื่องดับ

• การใช้โปรแกรม Time Delay

ถ้ากดปุ่ม Time delay ไฟที่หน้าจอจะแสดงตัวเลข “3h” ขึ้น แสดงว่า เวลาที่สามารถตั้ง Time delay ได้สูงสุดคือ 9 ชั่วโมง และต่ำสุดคือ 3 ชั่วโมง

1. การตั้งเวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จล่วงหน้าได้ เรียกว่า “Time Delay”
   - เปิดก๊อกน้ำ
   - ใส่ผ้าและปิดประตูเครื่องซักผ้า
   - ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม
2. การตั้งเวลา “Time Delay”
   - กดปุ่ม [⏻] เปิด/ปิด
   - หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมการซัก เลือกโปรแกรมการซักที่ต้องการ
   - กดปุ่ม Time Delay เพื่อตั้งเวลาที่ต้องการจะให้เครื่องซักผ้า ซักผ้าเสร็จตามต้องการ
   - กดปุ่ม [▶II] เริ่ม/หยุด (ไฟ : จะกระพริบ)
3. เมื่อกดปุ่ม Time Delay 1 ครั้ง จะทำให้เวลาที่ต้องการให้ซักเสร็จเพิ่มขึ้นครั้งละ 3 ชั่วโมง
4. หากต้องการยกเลิกการตั้ง Time Delay ให้กดปุ่ม [⏻] เปิด/ปิด

NOTE

Time Delay คือเวลาที่นับจากปัจจุบัน (ขณะตั้ง Time Delay) จนถึงเวลาที่ซักเสร็จหรือตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ (ซัก ล้าง ปั่นแห้ง) ปริมาณและอุณหภูมิของน้ำที่จะจ่ายให้กับเครื่องในเวลาที่ ตั้งไว้อาจแตกต่างกับปัจจุบัน (ขณะที่ตั้ง Time Delay)

• การใช้ฟังก์ชั่น เปิด/ปิด เสียงเตือน

การใช้ฟังก์ชั่น เปิด/ปิด เสียงเตือนสามารถใช้ได้ระหว่างที่เครื่องทำงานอยู่เท่านั้น

1. กดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
2. กดปุ่ม เริ่ม/หยุด
3. กดปุ่ม Time Delay ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชั่น

ฟังก์ชั่นเปิด/ปิด เสียงเตือนจะถูกจดจำแม้กระทั่งปิดเครื่องไปแล้ว

◆ การบำรุงรักษาเครื่อง

คำเตือน

- ก่อนการทำความสะอาดภายในเครื่องซักผ้า ควรถอดปลั๊กก่อนทุกครั้ง และเพื่อป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้าช็อต
- เมื่อจะทำการเคลื่อนย้ายหรือจัดวางเครื่องซักผ้า ให้ทำการถอดปลั๊กและปิดประตูห้องทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล็กเข้ามาในห้อง เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับอันตรายได้

● การทำความสะอาดตัวกรองวาล์วน้ำเข้า

- ปุ่ม Pre Wash และ Crease Care จะกระพริบ เมื่อน้ำไม่ไหลเข้าช่องใส่ผงซักฟอก
- หากน้ำที่ใช้ซักผ้ามีความกระด้างมากๆหรือมีฝุ่นและเศษตะกอนปะปนอยู่มาก อาจทำให้ตัวกรองน้ำที่วาล์วน้ำเข้าเกิดอุดตันได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่จะมีการทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการใช้งาน

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ดึงท่อน้ำออกจาก ตัวเครื่อง
3. ทำความสะอาด ด้วยแปรงที่มีขนแข็ง
4. ใส่ท่อน้ำเข้ากลับที่เดิม หลังทำความสะอาดแล้ว

● การทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้ง

ตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้งเป็นที่รวบรวมของเส้นด้ายและวัตถุเล็ก ๆที่หลุดออกมาจากเสื้อผ้า
ควรทำการตรวจเช็คเป็นระยะ ๆและทำความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้เครื่องซักผ้าทำงานได้อย่างราบรื่น

คำเตือน

ถอดฝาที่จุดถ่ายน้ำออกแล้วน้ำจะไหลออก แล้วให้เปิดตัวกรองปั๊มระบายน้ำออก
เพื่อนำวัสดุแปลกปลอมออกจากส่วนของตัวกรองปั๊ม
โปรดใช้ความระมัดระวังขณะถอดฝาจุกถ่ายน้ำออกหากน้ำร้อน

1. **เปิดฝาปิดตัวกรอง(①) โดยใช้เหรียญ** [Type 1], หรือใช้นิ้วกดสลักด้านบนของฝา [Type 2], **หมุนฝาที่ จุดถ่ายน้ำออก** (②) **เพื่อดึงสายระบายน้ำออก**
2. ถอดฝาที่จุดถ่ายน้ำออก (②) และปล่อยให้น้ำไหลออก ให้นำภาชนะมารองเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้หกเลอะพื้น เมื่อน้ำหยุดไหลให้เปิดตัวกรองปั๊มระบายน้ำ (③) โดยหมุนไปทางซ้าย
3. นำวัสดุแปลกปลอมออกจากตัวกรองปั๊มระบายน้ำ (③)หลังทำความสะอาดให้หมุนใส่ตัวกรองปั๊ม (③) เข้าที่เดิม ปิดฝาที่จุดถ่ายน้ำออก (②) และปิดฝาตัวกรองเข้าที่เดิม

* รอให้น้ำเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาดปั๊มระบายน้ำออก, ทำอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ หรือเปิดประตูห้องไว้เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

● ช่องใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

* ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่มอาจตกตะกอนติดอยู่ที่ช่องใส่ผงซักฟอก
- ต้องทำความสะอาดทุกครั้งที่มีการใช้งาน โดยการฉีดน้ำใส่
- หากมีความจำเป็น ก็สามารถดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมาจากเครื่องซักผ้าได้ โดยกดสลักลงแล้วดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมาด้านนอก
- เพื่อให้ทำความสะอาดได้โดยง่าย สามารถดึงช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มออกได้

■ ซอกของช่องใส่ผงซักฟอก

* ผงซักฟอกสามารถที่จะหล่นลงไปตกค้างอยู่ตามซอกของช่องใส่ผงซักฟอกได้ ควรทำความสะอาดด้วยแปรงสีฟันเก่าเป็นครั้งคราว
- เมื่อทำความสะอาดเสร็จหนึ่งครั้ง ให้ทำการเดินเครื่องที่โปรแกรมการล้างโดยไม่ต้องใส่ผ้า

● ถังซัก

- หากท่านอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่น้ำกระด้าง คราบหินปูนจะจับตัวกันขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่ที่มองไม่เห็น และไม่สามารถกำจัดออกได้โดยง่าย ในเวลาว่างควรทำความสะอาดถังซัก เพื่อป้องกันไม่ให้คราบหินปูนจับตัวกันได้มาก เพราะหากไม่ทำเช่นนี้ ท่านอาจต้องทำการเปลี่ยนถังซัก
- ถึงแม้ว่าถังซักจะทำมาจากสแตนเลส แต่ก็ยังสามารถที่จะเกิดรอยขีดข่วนหรือเกิดรอยสนิมได้ ซึ่งอาจเกิดจากการใส่โลหะเล็กๆ (คลิ๊บหนีบกระดาษ, เข็มกลัด) ลงไปในเครื่อง
- ควรทำความสะอาดถังซักทุกครั้งที่มีการใช้งาน
- หากท่านใช้เครื่องกำจัดคราบหินปูน, สีย้อมผ้าหรือน้ำยาซักผ้าขาว ต้องแน่ใจว่าเหมาะสมที่จะใช้กับเครื่องซักผ้า

* น้ำยาขจัดคราบหินปูนอาจมีสารเคมีเป็นส่วนประกอบ ซึ่งอาจทำให้ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้าได้รับความเสียหายได้
* ใช้น้ำยาขจัดคราบชนิดที่ใช้ได้กับสแตนเลสเท่านั้น
* ห้ามใช้ฝอยขัด

● ภายนอก

การดูแลรักษาเครื่องอย่างถูกต้อง จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องซักผ้าได้ ภายนอกของเครื่องซักผ้าสามารถทำความสะอาดได้ ด้วยการใช้น้ำอุ่นผสมกับผงซักฟอก แล้วขัดด้วยวัสดุที่ใช้ขัดในบ้านเรือนทั่วไป ชนิดที่ไม่มีคมและไม่แข็งจนเกินไป หรือขัดด้วยเศษกระดาษโดยตรง หรือเช็ดด้วยผ้าหมาดๆ ห้ามทดลองทุบหรือฟันเครื่องซักผ้าด้วยของมีคม

* ข้อสำคัญ : ห้ามใช้สารจำพวกแอลกอฮอล์, สารที่ทำให้เจือจาง หรือสารอื่นๆที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสารดังกล่าวมาใช้ในการทำความสะอาดเครื่อง

● ภายใน

เปิดประตูออกและเช็ดรอบๆขอบประตู, แผ่นยางกันซึม, และฝากระจกขอบประตู เดินเครื่องให้เสร็จกระบวนการโดยใช้น้ำร้อน ทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้งถ้าจำเป็น

NOTE ทำความสะอาดคราบหินปูนที่เกิดจากน้ำกระด้าง โดยใช้น้ำยาที่เขียนว่าใช้ได้กับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

■ สภาวะอากาศเย็น

หากเครื่องซักผ้าถูกเก็บไว้ในที่ที่มีอากาศเย็นจนเป็นน้ำแข็ง หรือขนย้ายในสภาพอากาศที่เย็นจนเป็นน้ำแข็ง ให้ทำตามคำแนะนำ
ดังต่อไปนี้เพื่อป้องกันการเสียหายของเครื่องซักผ้า

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ถอดท่อต่อน้ำเข้าออกจากก๊อกจ่ายน้ำ แล้วปล่อยน้ำออกจากท่อต่อน้ำเข้า
3. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดินที่ถูกต้อง
4. เติมน้ำยากันน้ำแข็งที่ใช้ในหม้อน้ำรถยนต์ที่ไม่เป็นพิษลงในถังซัก 1 แกลลอน (3.8ลิตร) แล้วปิดประตู
5. ตั้งโปรแกรมการปั่นแห้ง และปล่อยให้เครื่องทำการปั่นน้ำยาออกเป็นเวลา 1 นาที น้ำยาจะไม่ถูกขับออกทั้งหมด
6. ถอดปลั๊กไฟออก, เช็ดถังซักให้แห้ง, ปิดประตูเครื่อง
7. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออกมา และเช็ดชิ้นส่วนต่างๆที่เปียกน้ำให้แห้ง
8. จัดเก็บเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นเรียบสม่ำเสมอ
9. ทำการกำจัดน้ำยากันน้ำแข็งหลังจากที่จัดเก็บเครื่องแล้ว โดยการเดินเครื่องซักผ้าให้เสร็จสิ้นกระบวนการซัก โดยเติมผงซักฟอกเข้าไปด้วย ห้ามใส่ผ้าเข้าไปด้วย

◆ การแก้ไขเหตุขัดข้อง

คำเตือน

เครื่องซักผ้าเครื่องนี้ได้ทำการติดตั้งระบบความปลอดภัยในการทำงานมาเรียบร้อยแล้ว เพื่อทำการตรวจสอบความผิดพลาดในการทำงานทุกขั้นตอนและแสดงอาการออกมาอย่างเหมาะสม
เมื่อเครื่องซักผ้าทำงานผิดปกติ หรือไม่ทำงานเลย ให้ทำการตรวจสอบหาสาเหตุตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ ก่อนติดต่อศูนย์บริการ

อาการ	สาเหตุที่อาจทำให้เกิดขึ้น	การแก้ไข
เครื่องเกิดการสั่นและมีเสียงดังผิดปกติ	: มีวัสดุแปลกปลอม เช่น เหรียญ หรือเข็มกลัด อยู่ในถังซัก หรือในปั๊ม	: หยุดเครื่องซักผ้าแล้วเช็คที่ถังซักและตัวกรองปั๊มระบายน้ำออก : ถ้าเครื่องยังมีเสียงดังเมื่อเริ่มทำงานอีกครั้ง ให้ติดต่อศูนย์บริการ
มีเสียงการกระทบเกิดขึ้นภายในเครื่อง	: ใส่ผ้ามากเกินไปจึงทำให้เกิดเสียงการกระทบได้ เป็นการทำงานตามปกติ	: หากเสียงยังดังต่อไป ซึ่งอาจเกิดจาก : เครื่องไม่สมดุลย์ ให้หยุดเครื่องและจัดผ้าใหม่ให้เรียงเสมอกัน
เสียงสั่นสะเทือน	: ได้ถอดสลักออกจากหลังเครื่องหรือไม่ : วางเครื่องได้ระดับสมดุลย์หรือไม่	: หากไม่ได้ถอดสลักออก ให้ดูคู่มือการติดตั้งเพื่อถอดสลักออก : ผ้ากองเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งของถัง ให้หยุดเครื่องและจัดผ้าใหม่ให้เสมอกัน
น้ำรั่ว	: ท่อต่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำออกหลวมที่ก๊อกและที่เครื่อง : ท่อระบายน้ำของบ้านอุดตัน	: ตรวจสอบและต่อท่อใหม่ให้แน่น : ทำความสะอาดท่อระบายน้ำหรือติดต่อช่างถ้าจำเป็น
ฟองล้นออกจากเครื่อง	: การใส่ผงซักฟอกมากเกินไป หรือใช้ผงซักฟอกไม่เหมาะสมกับเครื่องเป็นสาเหตุให้เกิดฟองล้นและน้ำรั่วได้	: โดยการเลือกใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมกับเครื่องซักผ้าฝาหน้า
น้ำไม่ไหลเข้าเครื่องหรือไหลเข้าช้า	: ปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอ : ก๊อกน้ำเปิดไม่เต็มที่ : ท่อต่อน้ำเข้าหักงอ : ไส้กรองน้ำท่อต่อน้ำเข้าอุดตัน	: เช็คก๊อกน้ำอื่น ๆ ภายในบ้าน : เปิดก๊อกน้ำให้สุด : วางท่อต่อน้ำเข้าไม่ให้หักงอ : ตรวจสอบไส้กรองน้ำท่อต่อน้ำเข้า
น้ำในเครื่องไม่ระบายออกหรือระบายออกช้า	: ท่อระบายน้ำทิ้งหักงอหรืออุดตัน : ปั๊มระบายน้ำทิ้งอุดตัน	: ทำความสะอาดและจัดวางท่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้หักงอ : ทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำออก

อาการ	สาเหตุที่อาจทำให้เกิดขึ้น	การแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	: ไม่ได้เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบ หรือเสียบปลั๊กไม่แน่น : ฟิวส์ขาด, เบรคเกอร์ตัดไฟอยู่ (ไม่ได้เปิด) หรือไฟดับ : ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำจ่ายเข้า	: ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ทำการเสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบแน่นดีแล้ว : เปิดเบรคเกอร์หรือเปลี่ยนฟิวส์ ห้ามเพิ่มขนาดขดลวดฟิวส์ หากปัญหาเกิดจากการใช้ไฟฟ้ามากเกินไป ให้ปรึกษาช่างไฟฟ้า
เครื่องไม่ทำการปั่นแห้ง	* ประตูปิดไม่สนิท	: ปิดประตูให้แน่นและกดปุ่ม Start/Pause หลังจากกดปุ่ม Start/Pause แล้วให้รอสักครู่ก่อนที่เครื่องจะทำการเริ่มปั่นแห้ง ประตูต้องถูกล็อคให้แน่น เครื่องจึงจะเริ่มทำการปั่นแห้ง
ประตูเปิดไม่ได้		: เมื่อเครื่องเริ่มทำงานหนึ่งครั้ง ประตูจะไม่สามารถเปิดได้ทันที เพื่อความปลอดภัย ให้รอประมาณ 1-2 นาที เพื่อให้กลไกที่ล็อคประตูปลดล็อคเสียก่อน
เวลาในการซักล่าช้า		: เวลาในการซักจะเปลี่ยนแปลงตามปริมาณผ้า, แรงดันของน้ำ, อุณหภูมิของน้ำและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ หากผ้าไม่สมดุล หรือโปรแกรมกำจัดฟองทำงาน เวลาในการซักก็จะเพิ่มขึ้น

อาการ	สัญลักษณ์	สาเหตุที่อาจทำให้เกิดขึ้น	การแก้ไข
Medio Rinse Pre Wash Intensive Crease Care	1E	: ปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอ : เปิดก๊อกน้ำจ่ายเข้าไม่เต็มที่ : ท่อต่อน้ำเข้าหักงอ : ไส้กรองน้ำท่อต่อน้ำเข้าอุดตัน	: เช็คก๊อกน้ำอื่นๆภายในบ้าน : เปิดก๊อกน้ำให้เต็มที่ : จัดวางท่อต่อน้ำเข้าไม่ให้หักงอ : ตรวจสอบไส้กรองน้ำท่อต่อน้ำเข้า
Medio Rinse Pre Wash Intensive Crease Care	0E	: ท่อระบายน้ำทิ้งหักงอหรืออุดตัน : ตัวกรองปั๊มระบายน้ำทิ้งอุดตัน	: ทำความสะอาดและจัดวางท่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้อุดตัน : ทำความสะอาดตัวกรองปั๊มระบายน้ำออก
1000 800 400 No Spin Rinse Hold	UE	: ปริมาณผ้าน้อยเกินไป : ผ้ากองเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง : วางเครื่องไม่สมดุลหรือการทำงานไม่ถูกต้อง หากเครื่องต้องรับภาระอย่างหนัก (เช่น ผ้าเกาะกันเป็นก้อน, เสื้อคลุม) ระบบจะหยุดปั่นหรือปั่นๆหยุดๆ : ถ้าผ้ายังคงชื้นอยู่มากเมื่อปั่นเสร็จ ให้ทำการใส่ผ้าเพิ่มเข้าไปอีกเล็กน้อยเพื่อให้ผ้าเกิดความสมดุล และทำการปั่นแห้งอีกครั้ง	: ใส่ผ้าเพิ่มเข้าไปอีก 1-2 ชิ้นเพื่อช่วยให้เกิดความสมดุล : จัดผ้าใหม่ให้ได้ระดับที่สมดุล
Medio Rinse Pre Wash Intensive Crease Care 95°C 80 40 30 Cold	dE	: ประตูเปิดอยู่หรือไม่?	: ปิดประตู ถ้าอักษร dE ยังไม่หายไป ให้ติดต่อศูนย์บริการ
95°C 80 40 30 Cold	tE		: ถอดปลั๊กออกและติดต่อศูนย์บริการ
Medio Rinse Pre Wash Intensive Crease Care	FE	: น้ำล้นเนื่องจากวาล์วน้ำเข้าผิดปกติ	: ปิดก๊อกน้ำ : ถอดปลั๊กไฟ : ติดต่อศูนย์บริการ
Medio Rinse Pre Wash Intensive Crease Care 95°C 80 40 30 Cold	PE	: เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำขัดข้อง	

◆ เงื่อนไขการรับประกัน

สิ่งที่ไม่อยู่ในการรับประกัน

: การขอให้ศูนย์บริการเดินทางไปสอนวิธีการใช้งานให้กับท่านที่บ้าน
: การนำเครื่องซักผ้าไปต่อใช้กับไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงกว่าป้ายบอกกำลังไฟที่ติดมากับเครื่อง
: ถ้าความผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดจากอุบัติเหตุ, ความประมาท, การใช้เครื่องซักผ้าที่ผิดวิธี
: ถ้าความผิดพลาดหรือความเสียหายเกิดจากการใช้งานที่หนักเกิดกว่าการใช้งานทั่วไป หรือใช้ไม่ถูกต้องตามคู่มือการใช้
: เปลี่ยนแปลงคำสั่งในการใช้งานของเครื่อง หรือดัดแปลงโครงสร้างของเครื่อง
: ถ้าความเสียหายเกิดจากสัตว์รบกวน เช่น หนูหรือแมลงสาบ เป็นต้น
: เสียงหรือการสั่นที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติ ตัวอย่างเช่น เสียงที่เกิดจากการปั๊มระบายน้ำทิ้ง, เสียงที่เกิดจากการปั่น, หรือเสียงปึ๊บ ๆที่ดังขณะกำลังอุ่นเครื่อง
: การติดตั้งที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม เช่น ระดับความสม่ำเสมอของพื้นที่ติดตั้งเครื่อง, ระดับความสูงของปลายท่อระบายน้ำทิ้ง
: การดูแลรักษาเครื่องโดยทั่วไปที่แนะนำไว้ในคู่มือการใช้
: การกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือวัตถุออกจากเครื่อง, ตัวกรองปั๊มระบายน้ำออกและตัวกรองน้ำท่อต่อน้ำเข้า ตัวอย่างเช่น หินกรวด, ตะปู, สายเสื้อชั้นใน, กระดุม เป็นต้น
: การเปลี่ยนฟิวส์หรือการเดินสายไฟภายในบ้าน หรือการปรับระดับบ้านให้ตรงได้ระดับ
: การซ่อมบำรุงที่ไม่ได้รับอนุญาต
: ความเสียหายทั่วไปที่อาจเกิดกับทรัพย์สินส่วนบุคคล ที่อาจเกิดจากข้อบกพร่องของเครื่องซักผ้านี้
: หากใช้เครื่องซักผ้านี้เพื่อจุดประสงค์ในเชิงพาณิชย์ จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการรับประกันสินค้า
(ตัวอย่างเช่น : การติดตั้งไว้ในห้องน้ำสาธารณะ, บ้านรับรอง, ศูนย์ฝึกอบรม, หอพัก)

หากเครื่องซักผ้าถูกติดตั้งไว้นอกพื้นที่บริการทั่วไป, ค่าขนส่งที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายหรือซ่อมบำรุงเครื่อง, หรือการเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ท่านต้องรับภาระจ่ายเอง

◆ คุณสมบัติของเครื่องซักผ้า

ชื่อ	เครื่องซักผ้าแบบเปิดฝาด้านหน้า
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลท์ 50 เฮริตซ์
ขนาดเครื่อง	600 มม.(กว้าง) x 550 มม.(ยาว) x 850 มม.(สูง)
น้ำหนักเครื่อง / กำลังไฟฟ้า	61 กิโลกรัม / 2000 วัตต์
น้ำหนักซัก	7.0 กิโลกรัม
ความเร็วรอบในการซัก	**45-50** รอบ/นาที
ความเร็วรอบในการปั่นหมาด	ไม่ปั่น/400/800/1400 (เฉพาะรุ่น F14B9QDT) ไม่ปั่น/400/800/1200 (เฉพาะรุ่น F12B9QDT) ไม่ปั่น/400/800/1000 (เฉพาะรุ่น F10B9QDT)
อัตราการสิ้นเปลืองของน้ำ	49 ลิตร
แรงดันของน้ำ	1.0 - 10 kgf/cm^2 (100 - 1000 kPa)

LG

Life's Good