عربي
فارسی
ENGLISH

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

www.lg.com

LG
Life's Good

دليل المستخدم

LG-P936

P/N : MFL67527207 (1.0) H

LG
Life's Good

User Guide

LG-P936

P/N : MFL67527207 (1.0) H

ENGLISH
فارسی
عربي

PRINTED WITH SOY INK

CE 0168

www.lg.com

العربية

دليل المستخدم LG-P936

سيساعدك هذا الدليل على بدء استخدام هاتفك.

إذا احتجت إلى مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.lg.com.

- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك. وهذا يعتمد على برنامج الهاتف وموفر الخدمة.
- هذا الجهاز غير مخصص للمكفوفين نظراً للوحة المفاتيح التي تعمل باللمس.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Talk™ و سوق Play™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

جدول المحتويات

إرشادات لاستخدام آمن وفعال 8

التعرّف على الهاتف الخاص بك 17

هاتفك 26

الشروع بالعمل 29

تركيب بطاقة SIM والبطارية 29

شحن الهاتف 31

إدخال بطاقة micro SD 32

إزالة بطاقة micro SD 34

تنسيق بطاقة microSD 34

التبديل بين التطبيقات والخروج منها 35

MHL 36

الشاشة الرئيسية الخاصة بك 38

تلميحات شاشة اللمس 38

أجهزة استشعار الأشياء القريبة 40

إقفال الهاتف 40

التبديل السريع إلى الوضع الصامت 41

الشاشة الرئيسية 41

تخصيص الشاشة الرئيسية 42

العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً 44

لوحة الإشعارات 44

عرض شريط الحالة 45

لوحة المفاتيح على الشاشة 48

إدخال النص 52

وضع 123 52

إعداد حساب Google 54
إنشاء حساب Google 54
تسجيل الدخول إلى حساب Google 55
التوصيل بالشبكات والأجهزة 57
Wi-Fi 57
بلوتوث 58
اتصال البيانات 61
نقاط الاتصال الفعالة للهاتف المحمول 62
Wi-Fi Direct 62
مشاركة Wi-Fi 63
Smartshare 64
المكالمات 68
إجراء مكالمة 68
الاتصال بالأسماء 68
الرد على مكالمة ورفضها 68
ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة 69
إجراء مكالمة ثانية 69
عرض سجلات المكالمات 70
إعدادات المكالمات 71
الأسماء 72
البحث عن إسم 72
إضافة إسم جديدة 72
الأسماء المفضلة 72
الرسائل/البريد الإلكتروني 74
الرسائل 74
البريد الإلكتروني 76

جدول المحتويات

الشبكات الاجتماعية 82
إضافة حساب إلى الهاتف 82
إضافة عنصر واجهة مستخدم للشبكة اجتماعية على الشاشة الرئيسية 82
عرض الحالة وتحديثها 83
مزامنة الحسابات على هاتفك 84
إزالة حسابات من هاتفك 84

الكاميرا 85
التعرّف على محدّد المنظر 85
التقاط صورة 87
بمجرد التقاط الصورة 87
استخدام الإعدادات المتقدمة 88
عرض الصور المحفوظة 91
تعيين صورة كخلفية الشاشة 92

كاميرا الفيديو 93
التعرّف على محدّد المنظر 93
تسجيل ملف فيديو 95
بعد تسجيل فيديو 95
استخدام الإعدادات المتقدمة 96
مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة 97
ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو 97

الوسائط المتعددة 98
المعرض 98
إرسال فيديو 99
استخدام صورة 100
مشاهدة عرض شرائح 100
عرض تفاصيل الصورة 100

نقل ملفات عبر أجهزة USB ذات التخزين الكبير السعة 100
الموسيقى 101
كيفية حفظ ملفات الموسيقى/الفيديو في الهاتف 101
كيفية تشغيل ملفات الموسيقى/الفيديو على الهاتف 102
تشغيل أغنية 102
التعامل مع قوائم التشغيل 103
لإزالة أغنية من قائمة تشغيل 104
لإعادة تسمية قائمة تشغيل أو حذفها 104

تطبيقات Google 105

حول تطبيقات Google 105
Google Maps™ 105
البحث عن المواقع والأماكن 106
الحصول على الاتجاهات 107
أماكني 108
مسح الخريطة 108
خط العرض 108
الأماكن 110
خدمة Play سوق™ 111
Gmail™ 112
Google Talk™ 113

الأدوات المساعدة 116

ضبط المنبه 116
استخدام الحاسبة 116
إضافة حدث إلى التقويم 117
Polaris Office 118

جدول المحتويات

التحكم في الصوت 121
مسجّل الصوت 121
مدير التطبيقات 122

الويب 124
المستعرض 124
استخدام الخيارات 125
إضافة إشارات مرجعية 126
تغيير إعدادات المستعرض 127

On-Screen Phone 128
هاتف On-Screen Phone 2.0 من LG 128

الإعدادات 132
الاتصال اللاسلكي و الشبكات 132
إعدادات المكالمات 133
الصوت 134
إعدادات الشاشة 135
إيماءة 135
الموقع و الحماية 136
التطبيقات 139
الحسابات والمزامنة 140
خصوصية 140
تخزين الهاتف وبطاقة SD 140
اللغة ولوحة المفاتيح 140
إدخال وإخراج الصوت 140
إمكانية الوصول 141
إعدادات الاتصال 141
التاريخ والوقت 141
حول الهاتف 141

تحديث البرنامج 142
تحديث برنامج الهاتف 142
تحديث برنامج الهاتف المحمول LG لاسلكياً (OTA) 142
حقوق النشر والعلامات التجارية 144
خدمة DivX للهاتف المحمول 144
Dolby Mobile 145
الملحقات 146
البيانات التقنية 147
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 148

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيّد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدّد (SAR). لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-P936 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة والمتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى الإرشادات العلمية التي تتضمّن هوامش سلامة مصمّمة لضمان السلامة لجميع الأشخاص، من دون أخذ العمر والحالة الصحية بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدّد، أو SAR.

وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.

- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2واط/كجم وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره

بواسطة DASY4 للاستخدام على الأذن هي 0.567 واط/كجم (10 جرامات) وعند الحمل على الجسم تكون 0.872 واط/كجم (10 جرامات).

- يتقيّد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك. من أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلّب هذا الجهاز اتصالاً نوعيّاً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أنّ يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلّقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أنّ يتمّ اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته

⚠ تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعيّن هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي ضمان أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقًا لما تراه LG مناسبًا، قطع غيار أو لوحات سواء كانت جديدةً أم مجددةً، شريطة أن تتميز بوظائف مكافئة لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما يكون فيها إيقاف التشغيل أمرًا تطالبك به اللوائح الخاصة. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.

- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

تشغيل فعّال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، ما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- السلامة على الطرقات
- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي

أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. يعتبر هذا الأمر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. لذا، نوصي بعدم تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله عندما يكون قريبًا من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكُّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتّسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

في الطائرة

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تسبب مخاطر حدوث اختناق في حالة انفصالها عنه.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصّلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة فربما يؤدي ذلك إلى تراجع أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية

أخرى من نوع غير صحيح.

- تخلّص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

يرجى قراءة ما يلي، قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد ورد وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل اصطحاب الهاتف لإجراء الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.

1. ذاكرة الهاتف

لزيادة المساحة المتوفرة على الذاكرة، سيتعين عليك إدارة التطبيقات وحذف بعض البيانات، مثل التطبيقات أو الرسائل.

إدارة التطبيقات

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات** > **التطبيقات** > **إدارة التطبيقات**.

2 عند ظهور قائمة التطبيقات، قم بالتمرير واضغط على التطبيق المطلوب إلغاء تثبيته.

3 اضغط على **إلغاء التثبيت** ثم اضغط على **موافق** لتأكيد أنك تريد إلغاء تثبيت التطبيق المطلوب.

2. تحسين فترة عمر البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. يمكنك أيضاً مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

لتمديد فترة عمل البطارية

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها مثل Wi-Fi أو بلوتوث أو GPS.

- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail™ والتقويم و الأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

لعرض مستوى شحن البطارية

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات** > **حول الهاتف** > **الحالة**.

2 يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) ومستوى الشحن في القائمة الموجودة في أعلى الشاشة.

لمراقبة ما يستهلك البطارية والتحكم فيه

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات** > **حول الهاتف** > **استخدام البطارية**.

2 يعرض الجزء العلوي من الشاشة وقت استخدام البطارية، سواء الفترة التي مرت منذ آخر توصيل لها بمصدر طاقة أو إذا تم توصيلها بمصدر طاقة، الفترة التي مرت على استخدام طاقة البطارية. كما تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية بدءاً مما يستهلك أكبر قدر من الطاقة وصولاً إلى ما يستهلك أقل قدر من الطاقة.

3. تثبيت نظام تشغيل مفتوح المصدر

يمكن أن يتسبب تثبيت نظام تشغيل مفتوح المصدر على الهاتف وعدم استخدام نظام التشغيل المقدم بواسطة الشركة المصنعة في قصور في أداء الهاتف.

تحذير

- في حال قمت بتثبيت برنامج يختلف عن الذي توفره الجهة المصنعة ثم قمت باستخدامه، فتبطل كفالة الهاتف.
- لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، مثل سوق Play. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات على الهاتف بشكل صحيح، فقد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد تحدث أخطاء جسيمة. ستكون بحاجة إلى إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل بياناتها وإعداداتها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة مرور

اضبط نقش إلغاء قفل أو رمز PIN أو كلمة مرور لتأمين الهاتف. لضبط قفل الشاشة، اتبع الإجراء أدناه.

اضغط على **مفتاح القائمة** ، اضغط على **الإعدادات** > **الموقع والحماية** > **إعداد قفل الشاشة** وحدد بين **النقش** أو رمز **PIN** أو **كلمة المرور**.

تحذير

اتخذ الاحتياطات عند استخدام نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. من الهام تذكُر معلومات إلغاء قفل الشاشة التي قمت بضبطها. يُسمح لك بإجراء 5 محاولات لإدخال معلومات إلغاء قفل الشاشة. إذا استنفدت جميع المحاولات الخمس، فسيتعين عليك الانتظار لمدة 30 ثانية لمحاولة إلغاء قفل الهاتف مرة أخرى.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف وفشلت في استخدام النقش الصحيح خمس مرات، فاضغط على **هل نسيت النقش؟** ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google وبإنشاء نقش جديد لإلغاء القفل.

أما إذا لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فأنت بحاجة إلى تنفيذ إعادة التعيين الثابتة.

5. استخدام إعادة التعيين الثابتة (تعيينات الشركة المصنعة)

إذا كان الهاتف بحاجة إلى أن تتم استعادته إلى حالته الأصلية، فاستخدم **إعادة التعيين الثابتة** لتهيئة الهاتف.

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط باستمرار على المفاتيح التالية في الوقت نفسه لمدة 8 ثوانٍ: **مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض مستوى الصوت**.

3 عند ظهور شاشة إعادة التعيين الثابتة للشركة المصنعة، حرر المفاتيح.

4 اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** للتأكيد -- احذف جميع بيانات المستخدم واضغط على مفاتيح مستوى الصوت للإلغاء.

تحذير

في حالة تنفيذ إعادة تعيين ثابتة، سيتم حذف كل تطبيقات المستخدم وبياناته. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ **إعادة تعيين ثابتة**.

6. استخدام بطاقة micro SD

يمكن حفظ الصور وملفات الموسيقى والفيديو على ذاكرة خارجية. وقبل حفظ هذه الملفات على ذاكرة خارجية، فأنت بحاجة إلى إدخال بطاقة micro SD. إذا

لم تدخِل بطاقة micro SD، فلن تتمكن من حفظ هذه العناصر على ذاكرة خارجية.

تحذير

لا تخرج بطاقة micro SD بدون إزالتها أولاً. وإلا، فقد يلحق الضرر ببطاقة micro SD والهاتف وقد تتلف البيانات المخزنة في بطاقة micro SD. لإزالة بطاقة micro SD بأمان، من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** ثم اضغط على **الإعدادات** > **تخزين الهاتف وبطاقة SD** > **إزالة بطاقة SD**.

7. توصيل الهاتف بالكمبيوتر عبر USB

1 استخدم كيبل USB الذي يأتي مع الهاتف لتوصيل الهاتف بمنفذ USB الموجود على الكمبيوتر.
ستتلقى إشعاراً يفيد بأنه تم توصيل USB وأنه يمكنك رؤية الرسالة المنبثقة لوضع اتصال USB.

2 اضغط على **وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة** ثم **موافق** لتأكيد أنك تريد نقل الملفات بين بطاقة micro SD في الهاتف والكمبيوتر.

عند توصيل الهاتف كوحدة تخزين USB، سوف ستتلقى إشعاراً بذلك. لقد تم تثبيت بطاقة micro SD الخاصة بالهاتف كمحرك أقراص على الكمبيوتر. يمكنك الآن نسخ الملفات من بطاقة micro SD وإليها.

تلميح

لا يمكنك الوصول إلى بطاقة micro SD من الهاتف أثناء توصيلها كوحدة تخزين USB. وبالتالي لا يمكنك استخدام التطبيقات التي تعتمد على بطاقة micro SD، مثل الموسيقى.

8. مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر (LG PC Suite)

LG PC Suite IV هو أحد البرامج التي تساعد في اتصال الهاتف المحمول بجهاز الكمبيوتر باستخدام كيبل اتصال بيانات USB. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الهاتف المحمول من الكمبيوتر.

الوظائف الرئيسية لبرنامج LG PC Suite IV

- إنشاء بيانات الهاتف وتعديلها وحذفها بسهولة
- مزامنة بيانات الهاتف المحمول مع بيانات الكمبيوتر الشخصي (الأسماء، والتقويم، ورسائل SMS، والإشارات المرجعية، وسجل المكالمات)
- نقل ملفات الوسائط المتعددة بسهولة (الصور وملفات الفيديو والموسيقى) من خلال سحبها ببساطة وإسقاطها بين جهاز الكمبيوتر والهاتف

تثبيت تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل تطبيق الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة ويب LG.

1 انتقل إلى موقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى **الدعم** > **دعم الهاتف المحمول** > حدد الطراز (LG-P936)

3 انقر فوق **مزامنة الكمبيوتر** من **تنزيل**، وانقر فوق **تنزيل WINDOW PC Sync** لتنزيل برنامج الكمبيوتر **"LG PC Suite"**.

أو يمكنك تنزيل البرنامج من بطاقة microSD مثبتة مسبقًا.

1 صِل كيبل بيانات USB بالكمبيوتر. تأكد من أن وضع **وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة** مُمكّن على الهاتف.

2 انسخ الحافظة LGPCSuiteIV من وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة إلى الكمبيوتر.

3 قم بتشغيل الملف LGInstaller.exe الموجود على جهاز الكمبيوتر واتبع الإرشادات.

4 عند اكتمال تثبيت LG PC Suite IV، قم بتعطيل وضع **وسيلة تخزين ذات السعة الكبيرة** لتشغيل LG PC Suite IV.

ملاحظة: لا تقم بإزالة ملفات البرنامج الأخرى المثبتة على بطاقة الذاكرة أو حذفها. ربما يؤدي هذا إلى إتلاف التطبيقات المثبتة مسبقًا.

ملاحظة: يكون برنامج تشغيل USB المضمن من LG مطلوبًا لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر ويتم تثبيته تلقائياً عند تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

9. قم بإلغاء قفل الشاشة عند استخدام اتصال البيانات

سوف تنطفئ الشاشة إذا لم تقم بلمسها لفترة من الوقت عند استخدام اتصال البيانات. لتشغيل شاشة LCD،

اضغط على مفتاح الطاقة/القفل.

10. احمل الهاتف بشكلٍ مستقيم

يرجى حمل الهاتف بشكلٍ مستقيم كالهاتف العادي.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، حاول تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة المكالمة.

11. في حال تجمّدت الشاشة

في حال لم يتجاوب الهاتف مع إدخال المستخدم أو تجمّدت الشاشة:

اضغط باستمرار على **مفتاح الطاقة/القفل** لمدة 12ثانيةٍ لإيقاف تشغيله. ثم اضغط باستمرار على **مفتاح الطاقة/القفل** مرة أخرى لمدة 3 ثوانٍ لإعادة تمهيد الهاتف.

12. لا تقم بتوصيل هاتفك عند تشغيل/ إيقاف تشغيل الكمبيوتر الشخصي.

تأكد من فصل الهاتف عن الكمبيوتر عند تشغيل الكمبيوتر أو إيقاف تشغيله إذ قد يتسبب ذلك في حدوث أخطاء بالكمبيوتر.

هاتفك

لتشغيل الهاتف، اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل الطاقة لمدة 3 ثوانٍ.

لإيقاف تشغيل الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل لمدة 3 ثوانٍ واضغط على **إيقاف التشغيل** ثم **موافق** للتأكيد.

مفتاح الطاقة/القفل

- تشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف عن طريق الضغط باستمرار على المفتاح.
- تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وإغلاقها.

أجهزة استشعار الأشياء القريبة

- تستشعر قرب الجهاز من الأجسام الأخرى، مثل رأسك أثناء مكالمة، بحيث لا تقوم بتنشيط الميزات غير المرغوب فيها دون قصد.

مفتاح الرجوع

- العودة إلى الشاشة السابقة.
- إغلاق القوائم المنبثقة ومربعات الحوار.

سماعة الأذن

عدسة الكاميرا الأمامية

- تستخدم لالتقاط صورة ذاتية.

المفاتيح السريعة

- مفتاح الهاتف
- مفتاح الرسائل
- مفتاح المتصفح
- مفتاح التطبيقات

مفتاح القائمة/البحث

- عرض الخيارات المتوفرة للشاشة الحالية.
- المس باستمرار لتنشيط وظيفة البحث.

مفتاح الشاشة الرئيسية

- العودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.

تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق الضرر بوظائف شاشة LCD وشاشة اللمس. لا تقم بتغطية جهاز استشعار الأشياء القريبة بفيلم حماية.
قد يؤدي ذلك إلى قصور في أداء جهاز الاستشعار.

تلميحات

- المس مفتاح القائمة عند فتح أي تطبيق للتحقق من الخيارات المتاحة.
- في حال حدوث أخطاء في الهاتف عند استخدامه أو تعذّر عليك تشغيله، أخرج البطارية ثم ثبتها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف بعد 5 ثوانٍ.

مفتاح الطاقة/القفل
مقبس سماعة الرأس 3.5 ملم
منفذ الشاحن/الملحقات
الميكروفون
مفاتيح مستوى الصوت
- تتيح لك تعديل مستوى صوت الرنين والوسائط أو تعديل مستوى صوت المكالمة أثناء إجرائها.
- اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت للتبديل إلى الوضع الصامت.

الفلاش (Flash)
عدسة الكاميرا
الغطاء الخلفي
تجويف الإزالة بطرف الإصبع
البطارية
فتحة بطاقة SIM
مكبر الصوت
فتحة بطاقة micro SD

الشروع بالعمل

تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدخال بطاقة SIM والبطارية:

1 أمسك الهاتف بيدك بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام تجويف الإزالة بطرف الإصبع الموجود في الجزء السفلي من الغطاء وأزله.

2 أدخِل بطاقة SIM داخل فتحة بطاقة SIM. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية الموجودة على الهاتف والبطارية.

4 أعد الغطاء الخلفي للهاتف إلى مكانه (كما هو موضح أدناه). اضغط باستمرار لأسفل حتى يستقر غطاء البطارية في مكانه.

شحن الهاتف

1 قم بتوصيل محول الطاقة من دون كيبل و كيبل USB.

2 قم بتوصيل كيبل USB (كما هو موضح أدناه) داخل منفذ الشاحن/ملحقات الهاتف. تأكد من أن رمز USB يتجه لأعلى.

ملاحظة

يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.

ملاحظة

يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به، إذ قد يؤثر ذلك على أدائه.

إذا تم إيقاف تشغيل الهاتف بسبب نفاد شحن البطارية تمامًا، فتسمى البطارية بالبطارية الضعيفة. وفي هذه الحالة عند توصيل الهاتف بكيبل الشاحن (TA أو USB)، سيومض مؤشر LED الضوئي الخاص بلوحة المفاتيح الموجود في الجزء السفلي من الهاتف. هذه عملية طبيعية في البطارية الضعيفة لمنع تدفق التيار الزائد نظرًا لأن الهاتف قد صُمم لتوفير معايير حماية مناسبة ضد تلف البطارية. وبعد بضع دقائق، يتم تشغيل مؤشر LCD الضوئي بشكل طبيعي.

إدخال بطاقة micro SD

أدخل بطاقة micro SD™ لاستخدام الكاميرا وميزات الوسائط المتعددة الأخرى. يمكن حفظ محتويات الوسائط المتعددة في بطاقة micro SD. يشتمل هاتف LG-P936 على بطاقة micro SD مركبة مسبقًا.

ملاحظة

يدعم هذا الجهاز بطاقة micro SD بسعة تبلغ 32 جيجابايت.

1 أوقف تشغيل الهاتف قبل إدخال بطاقة micro SD أو إزالتها. انزع الغطاء الخلفي.

2 ثم أدخل بطاقة micro SD داخل الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

إزالة بطاقة micro SD

لإزالة بطاقة micro SD من الهاتف بأمان، يتعين فصلها أولاً.

ملاحظة

على نظام التشغيل Android OS 2.3 و الأنظمة الأحدث يمكنك تنزيل تطبيقات من سوق Play وتخزينها على بطاقة micro SD وكذلك على الهاتف. بفضل هذه الميزة، إذا تخطيت إجراء الفصل، فيمكن أن يتسبب ذلك في خطأ نظرًا لأنه لم تتم مطابقة المعلومات بين بطاقة micro SD والهاتف على النحو الصحيح. وفي أسوأ الحالات، يمكن أن تتلف بطاقة micro SD أو يلحق بها ضرر.

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات > تخزين الهاتف وبطاقة SD > فصل بطاقة SD.**

2 أزل غطاء البطارية واسحب بطاقة microSD من الفتحة برفق.

تحذير

لا تخرج بطاقة micro SD دون فصلها أولاً. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر ببطاقة micro SD والهاتف وقد تتلف البيانات المخزنة في بطاقة micro SD.

تنسيق بطاقة microSD

قد تكون بطاقة microSD منسقة بالفعل. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة

يتم حذف كل الملفات الموجودة على البطاقة عندما تقوم بتنسيق بطاقة micro SD.

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات** > **تخزين الهاتف وبطاقة SD** > **فصل بطاقة SD**.

2 اضغط على **مسح بطاقة SD** والزر **محو بطاقة SD**.

3 إذا قمت بضبط نقش إلغاء القفل، فأدخله واضغط على **مسح كل شيء**. ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهزةً للاستخدام.

ملاحظة

إذا توفر محتوى على بطاقة micro SD، قد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التنسيق نظراً لحذف كل الملفات.

التبديل بين التطبيقات والخروج منها

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع Android لأن التطبيقات المفتوحة تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل بينها. يقوم برنامج Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

التبديل بين التطبيقات

- المس باستمرار **مفتاح الشاشة الرئيسية** . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا. ثم اضغط على التطبيق المطلوب الوصول إليه.

إيقاف/الخروج من تطبيق

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات** > **التطبيقات** > **إدارة التطبيقات**.

2 اضغط على التطبيق المطلوب ثم اضغط على **إيقاف إجباري** للخروج.

MHL

إنّ MHL (الوصلة العالية الجودة المحمولة) هي معيار واجهة مستخدم المحمول للصوت/الفيديو لتوصيل الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية المحمولة الأخرى الخاصة بالعملاء بأجهزة تلفاز وشاشات عرض عالية الجودة. إنّ معيار MHL عبارة عن كيبل واحد ذي واجهة مستخدم من 5 دبابيس يدعم أصوات رقمية ومقاطع فيديو عالية الجودة بدقة تصل إلى 1080 بكسل. تستطيع مشاهدة ملف الفيديو والصورة من خلال التلفاز/الشاشة عندما يظهر مشغّل الفيديو أو عارض الصورة على شاشة الهاتف.

ملاحظة

عندما يكون جهازك موصولًا بتلفاز عالي الجودة تكون MHL ممكّنةً فيه، سيشحن الكيبل الجهاز تلقائيًّا ويخرج الوسائط. إذا كان الكيبل موصولًا بتلفاز عالي الجودة من دون MHL، فلن يشحن الجهاز الموصول ما لم يُستخدم محول MHL-HDMI.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس

بلمسة إصبع، يمكنك الوصول إلى التطبيقات المتاحة وإجراء تحديدات على القائمة والوصول إلى البيانات المحفوظة على الهاتف. تستخدم المصطلحات التالية لوصف الإجراءات المختلفة المتاحة باستخدام شاشة اللمس:

الضغط - الضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

اللمس باستمرار - المس باستمرار أحد العناصر على الشاشة عن طريق لمسه من دون رفع إصبعك حتى القيام بتنشيط الإجراء المطلوب. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتاحة لإسم ما، المس باستمرار الإسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.

سحب - المس باستمرار عنصر ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة، من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

التمرير أو التحريك - للتمرير أو التحريك، حرك إصبعك بسرعة عبر سطح الشاشة من دون توقف مؤقت وذلك عند لمسها للمرة الأولى (لعدم سحب عنصر بدلا من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو الاستعراض خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

الضغط مرتين - اضغط ضغطًا مزدوجًا لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط ضغطًا مزدوجًا بسرعة على قسم معين

في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. كما يمكنك الضغط ضغطًا مزدوجًا للتكبير والتصغير عند التقاط صورة (باستخدام الكاميرا) وعند استخدام الخرائط.

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين - استخدم السبابة والإبهام في حركة تضم فيها طرفي الإصبعين أو تبعدهما للتصغير أو التكبير عند استخدام المستعرض أو الخرائط أو استعراض الصور.

تدوير الشاشة - من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة

- لتحديد عنصر، اضغط على وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرّف على لمسة خفيفة وثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. توخى الحذر بحيث لا تضغط على أي مفاتيح أو رموز أخرى.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

أجهزة استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمات أو إجرائها، يقوم جهاز الاستشعار هذا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإقفال لوحة المفاتيح التي تعمل باللمس تلقائياً بالتحسس عندما يكون الهاتف بالقرب من الأذن. وهذا يؤدي إلى إطالة عمر البطارية ويمنع لوحة المفاتيح الرقمية التي تعمل باللمس من العمل بشكل غير مقصود أثناء المكالمات.

إقفال الهاتف

اضغط على مفتاح الطاقة/القفل لقفل الهاتف LG-P936 عند عدم استخدامه. يساعد ذلك على منع الضغط على أي من المفاتيح بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

وأيضًا عندما لا تستخدم الهاتف لفترة معينة، يتم استبدال الشاشة الرئيسية أو الشاشة الأخرى التي تقوم بعرضها بشاشة القفل تلقائيًا بعد 30 ثانية من عدم النشاط لحفظ طاقة البطارية ومنع اتصال الهاتف وهو في جيبك.

لتنشيط الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** . تظهر شاشة القفل. حرك شاشة القفل للأعلى حتى تفتح الشاشة الأخيرة التي كنت تستخدمها.

ملاحظة

- يمكن تكوين مهلة الشاشة التلقائية يدويًا في "الإعدادات".
- إذا كان ثمة برامج قيد التشغيل عند قفل الهاتف، قد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من كل البرامج قبل الدخول في وضع القفل لتجنّب أي رسوم غير ضرورية (مثلًا المكالمة الهاتفية والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

ضبط نقش إلغاء القفل:

يمكنك رسم نقش إلغاء القفل الخاص بك من خلال توصيل أربع نقاط أو أكثر.

ارسم النقش الذي قمت بتعيينه على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف.

تنبيه

في حالة إدخال رسم النقش بشكل خاطئ لخمس مرات متتالية، فسيتعين عليك الانتظار لمدة 30 ثانية لإعادة المحاولة.

التبديل السريع إلى الوضع الصامت

لضبط الهاتف على الوضع الصامت بسرعة، اضغط باستمرار على **مفتاح خفض مستوى الصوت** حتى ترى على شريط الحالة.

الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات المختلفة.

كما يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام اختصارات

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

وحافظات. ويمكنك تخصيص كل لوحة مع عناصر واجهة الاستخدام، وتكون اختصارات للتطبيقات المفضلة لديك.

ملاحظة

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض مفاتيح سريعة في أسفل الشاشة. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً بالضغط مرة واحدة على التطبيقات الأكثر استخداماً.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية بإضافة عناصر الوصول السريع، مثل الاختصارات أو عناصر واجهة المستخدم أو الحافظات إليها أو تغيير خلفية الشاشة.

- **عناصر واجهة المستخدم**: أضف عناصر واجهة مستخدم ديناميكية التحديث إلى الشاشة الرئيسية للسماح بالوصول السريع إلى التطبيقات دون فتح التطبيق بالكامل.
- **الاختصارات**: أضف اختصارات للتطبيقات والإشارات المرجعية لويب و الأسماء والبريد الإلكتروني وقائمة تشغيل الموسيقى إلى الشاشة الرئيسية.
- **الحافظات**: أضف حافظات لتنظيم الأسماء والاختصارات.
- **خلفية الشاشة**: قم بتغيير خلفية الشاشة الرئيسية.

لإضافة عناصر واجهة المستخدم والاختصارات والحافظات على الشاشة الرئيسية:

1 حدد موقع (لوحات الشاشة الرئيسية) لإضافة عنصر بواسطة تمرير الشاشة الرئيسية من اليسار إلى اليمين أو العكس.

2 اضغط على **مفتاح القائمة** > **إضافة**.
أو المس باستمرار جزءًا فارغاً على الشاشة الرئيسية.

3 اضغط على نوع العنصر المطلوب إضافته على الشاشة: **عناصر واجهة المستخدم** أو **الاختصارات** أو **المجلدات** أو **خلفية الشاشة**.

4 اضغط على عنصر واجهة مستخدم أو اختصار أو حافظة متاحة.

5 سترى رمزًا جديدًا على الشاشة الرئيسية. لوضعه في لوحة أخرى، اسحبه إلى الموقع المطلوب على اللوحة المطلوبة وارفع إصبعك عن الشاشة.

تلميح

لإضافة تطبيق تم تحميله مسبقًا أو تطبيق قمت بتنزيله من سوق Play إلى الشاشة الرئيسية، ما عليك سوى لمس الرمز المطلوب باستمرار في شاشة التطبيقات لإضافته إلى الشاشة الرئيسية.

ملاحظة

إذا لم تتوفر مساحة في لوحة شاشة رئيسية معينة، فلن يتوفر الخيار **إضافة**؛ ويجب عليك حينها حذف عنصر أو إزالته قبل إضافة عنصر آخر. وفي هذه الحالة، يكون لديك خيار التبديل إلى لوحة شاشة رئيسية أخرى.

لحذف رمز تطبيق من الشاشة الرئيسية، المس رمز الاختصار المطلوب حذفه باستمرار واسحبه إلى في الجزء السفلي من الشاشة.
لا يمكنك حذف التطبيقات المحملة مسبقًا. (يمكن حذف رموزها فقط من الشاشة).

العودة إلى تطبيق تم استخدامه مؤخراً

1 **المس باستمرار** مفتاح الشاشة الرئيسية .
ستقوم الشاشة بعرض رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا.

2 اضغط على رمز لفتح تطبيقه أو اضغط على **مفتاح الرجوع** للرجوع إلى التطبيق الحالي.

لوحة الإشعارات

تبلغ رموز الإشعارات الموجودة على شريط الحالة عن تلقي رسائل جديدة وأحداث التقويم والمنبهات وكذلك الأحداث الجارية مثل عندما تجري مكالمة. يمكنك عرض قائمة بجميع الإشعارات الحديثة.

يتم تشغيل لوحة الإشعارات في أعلى الشاشة.

المس باستمرار شريط الحالة وحركه لأسفل بإصبعك. أو من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإشعارات**. ومن هنا يمكنك التحقق من الوضع الصامت (اهتزاز) و Wi-Fi و بلوتوث و GPS ووضع البيانات وتشغيلها وإيقاف تشغيلها بسرعة.

عرض شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة عدة رموز لعرض معلومات الهاتف، مثل قوة الإرسال والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية واتصالات بلوتوث والبيانات النشطة.

يفسر الجدول التالي معنى الرموز التي من المحتمل أن تشاهدها على شريط الحالة.

[شريط الحالة]

الرمز	الوصف
	لم يتم إدخال بطاقة SIM
	لا يوجد إشارة شبكة متوفرة

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

الرمز	الوصف
	وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل
	متصل بشبكة Wi-Fi
	سماعة الرأس السلكية متصلة
	مكالمة جارية
	مكالمة موضوعة في الانتظار
	مكبر الصوت قيد التشغيل
	تم كتم ميكروفون الهاتف
	مكالمات لم يرد عليها
	بلوتوث قيد التشغيل

الرمز	الوصف
	متصل بجهاز بلوتوث
	المنبه الذي تم تعيينه
	يتوفر بريد صوتي جديد
	تم إسكات الرنين
	وضع الاهتزاز قيد التشغيل
	البطارية مشحونة بشكل كامل
	جاري شحن البطارية
	الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كبيل USB

الرمز	الوصف
	تنزيل البيانات
	تحميل البيانات
	GPS قيد التشغيل
	استلام بيانات الموقع من GPS
	On-Screen Phone متصل
	لم يتم عرض 3 إعلامات إضافية
	تتم مزامنة البيانات
	تم التنزيل

الرمز	الوصف
	يتوفر بريد إلكتروني جديد
	تتوفر رسالة Gmail جديدة
	تتوفر رسالة Google talk جديدة
	تتوفر رسالة نصية/وسائط متعددة جديدة
	الأغنية قيد التشغيل
	حدث قادم
	اتصال USB نشط.
	نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة

الرمز	الوصف
	اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطين.
4G	البيانات الواردة والصادرة

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

لوحة مفاتيح LG - من نوع QWERTY - إدخال الأحرف

❶ مفتاح Shift - اضغط عليه مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بخط كبير. اضغط مرتين للكتابة

بأحرف كبيرة.

❷ **مفتاح الأرقام والرموز/ الإعدادات** - اضغط عليه لتغيير إدخال الأرقام والرموز. المسه باستمرار لتعيين العديد من إعدادات لوحة مفاتيح LG.

❸ **مفتاح الحذف** - اضغط عليه لحذف الأحرف الموجودة على يسار المؤشر.

❹ **مفتاح إخفاء لوحة المفاتيح** - اضغط عليه لإخفاء لوحة المفاتيح.

❺ **مفتاح التالي** - اضغط عليه لنقل المؤشر إلى الحقل التالي.

لوحة مفاتيح LG - من نوع QWERTY - إدخال الأرقام والرموز

❶ **مفتاح Alt** - اضغط عليه لإدخال رموز إضافية.

ستقوم لوحة المفاتيح بالتغيير إلى الأحرف البديلة.

2 **مفتاح الأحرف/ الإعدادات** - اضغط عليه لتغيير الإدخال إلى إدخال الأحرف. المسه باستمرار لتعيين العديد من إعدادات لوحة مفاتيح LG.

3 **مفتاح المسافة** - اضغط عليه لإدخال مسافة.

4 **مفتاح الحذف** - اضغط عليه لحذف الأحرف الموجودة على يسار المؤشر.

5 **مفتاح إخفاء لوحة المفاتيح** - اضغط عليه لإخفاء لوحة المفاتيح.

6 **مفتاح التالي** - اضغط عليه لنقل المؤشر إلى الحقل التالي.

لوحة مفاتيح LG – لوحة مفاتيح الهاتف

للتبديل إلى لوحة مفاتيح الهاتف على لوحة مفاتيح LG، المس باستمرار 123?. اضغط على **إعدادات لوحة مفاتيح LG > تخطيط لوحة المفاتيح** ثم اضغط على **لوحة مفاتيح الهاتف**. تتيح لك لوحة مفاتيح الهاتف إدخال أحرف عن طريق الضغط على المفتاح الذي يحمل الحرف المطلوب، بالمثل كما تفعل على الهاتف التقليدي الذي يتضمن 12 مفتاحًا. قد يتعين عليك الضغط على الزر حتى أربع مرات لكتابة الحرف أو الرقم المطلوب.

1 **مفتاح Shift** - اضغط عليه مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بخط كبير. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

2 **مفتاح المسافة** - اضغط عليه لإدخال مسافة.

3 **مفتاح الحذف** - اضغط عليه لحذف الأحرف الموجودة على يسار المؤشر.

4 **مفتاح الأرقام والرموز/ الإعدادات** - اضغط عليه لتغيير إدخال الأرقام والرموز. المسه باستمرار لتعيين العديد من إعدادات لوحة مفاتيح LG.

5 **مفتاح الإدخال** - اضغط عليه لنقل المؤشر إلى السطر التالي.

6 **مفتاح إخفاء لوحة المفاتيح** - اضغط عليه لإخفاء لوحة المفاتيح.

7 **مفتاح T9** - اضغط عليه لتشغيل وضع إدخال T9.

إدخال النص

مفتاح Shift - اضغط عليه مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بخط كبير. اضغط ضغطًا مزدوجًا لكتابة كل الأحرف بالأحرف الكبيرة. تخبرك الدائرة الملونة على الزر ما إذا تم قفل الكتابة بالأحرف الكبيرة أو أنه تم تشغيلها لحرف واحد فقط.

مفتاح الأرقام والرموز/ الإعدادات - اضغط عليه للتغيير إلى وضع 123 وأدخل الأرقام والرموز. المسه باستمرار لتعيين العديد من الإعدادات لوحة مفاتيح LG.

مفتاح الإدخال- إضافة سطر آخر عند إدخال نص.

مفتاح إخفاء لوحة المفاتيح - إزالة لوحة المفاتيح من الشاشة.

مفتاح الحذف- حذف أي نص قمت بإدخاله.

لإدخال مسافة، اضغط على .

وضع 123

يسمح لك هذا الوضع بإدخال الأرقام في رسالة نصية (رقم الهاتف على سبيل المثال) بشكل أسرع. اضغط على المفاتيح المطابقة للأرقام المطلوبة قبل العودة يدوياً إلى وضع إدخال النص المناسب وذلك بالضغط على المفتاح .

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تختار الفرنسية كلغة إدخال النص، يمكنك

إدخال أحرف خاصة باللغة الفرنسية (مثل "á").

من لوحة مفاتيح الهاتف

بعد اختفاء الحرف المطابق، اضغط على المفتاح نفسه بشكلٍ متكرر حتى ترى الحرف الخاص المطلوب.

من لوحة مفاتيح Qwerty

لإدخال الحركة، اضغط باستمرار على مفتاح "a".

بعد ظهور الحرف المحرك اضغط عليه لإدخاله.

إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحداً.

إنشاء حساب Google

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** .

2 اضغط على **Gmail** > **التالي** > **إنشاء** لبدء معالج إعدادا Gmail™.

3 المس حقل نص لفتح لوحة المفاتيح، وأدخل اسمك واسم المستخدم الخاص بحساب Google. عند الانتهاء من إدخال النص، يمكنك الانتقال إلى حقل النص التالي بالضغط على **التالي** على لوحة المفاتيح.

4 بعد الانتهاء من إدخال الاسم واسم المستخدم، اضغط على **التالي**. سيتصل الهاتف بخوادم Google ويعمل على التحقق من توفر اسم المستخدم.

5 أدخل كلمة المرور وقم بإعادة إدخالها. ثم اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

تسجيل الدخول إلى حساب Google

1 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على **تسجيل الدخول**.

2 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

3 ما إن تقوم بإعداد حساب Google، ستتم تلقائياً مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب. (وفقًا لإعدادات المزامنة.)

بعد تسجيل الدخول، سيقوم الهاتف بالمزامنة مع خدمات Google، مثل Gmail™ والأسماء و Google Calendar وألبومات صور Picasa. كما يمكنك استخدام Google Maps™ وتنزيل تطبيقات من سوق Play™ وإجراء نسخ احتياطي لإعدادات إلى خوادم Google والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

هام

- تعمل بعض التطبيقات، مثل التقويم، مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد مع الهاتف، فتأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع هذه التطبيقات أولاً. عند تسجيل الدخول، تتم مزامنة الأسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google أثناء الإعداد، فتُطالب بتسجيل الدخول إلى حساب Google أو إنشائه في المرة الأولى التي تقوم

إعداد حساب Google

خلالها بتشغيل تطبيق يتطلّب حساباً، مثل Gmail أو ™سوق Play.

- إذا كان لديك حساب enterprise من خلال شركتك أو مؤسسة أخرى، فقد يكون لدى قسم تقنية المعلومات إرشادات خاصة حول كيفية تسجيل الدخول إلى هذا الحساب.

التوصيل بالشبكات والأجهزة

Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، يمكنك الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها بسهولة. في حين تكون بعض النقاط الأخرى مخفية أو تطبق ميزات حماية أخرى، لذا يجب عليك تكوين الهاتف للاتصال بها.

تشغيل Wi-Fi

من الشاشة الرئيسية، افتح لوحة الإشعارات واضغط على لتشغيل Wi-Fi.

أو

اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات** > **الاتصال اللاسلكي والشبكات** > **Wi-Fi** .

للاتصال بشبكة Wi-Fi

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات** > **الاتصال اللاسلكي والشبكات** > **إعدادات Wi-Fi**.

2 اضغط على **Wi-Fi** لتشغيل الوظيفة وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

- سيتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتوفرة. كما تتم الإشارة إلى الشبكات المُؤمنة برمز القفل.

3 اضغط على شبكة للاتصال بها.

- إذا كانت الشبكة مفتوحة، ستتم مطالبتك

بتأكيد رغبتك في الاتصال بهذه الشبكة عن طريق الضغط على **اتصال**.

- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل).

سيعرض شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة رمزًا يشير إلى حالة Wi-Fi.

تلميح

إذا لم تكن في نطاق شبكة Wi-Fi واستخدمت اتصال شبكة، فقد يتم فرض رسوم بيانات إضافية.

ملاحظة

يدعم الجهاز WEP وWPA/WPA2- PSK و WPA PSK و WPA2 PSK فقط و 802.1x EAP. (بعض أساليب EAP غير معتمدة.) إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بضبط تشفير لحماية الشبكة، فعليك إدخال المفتاح في الإطار المنبثق. إذا لم يتم تعيين التشفير، فلن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

بلوتوث

استخدام بلوتوث

1 من شاشة **الاتصال اللاسلكي والشبكات**، اضغط على **بلوتوث** لتشغيل إعداد البلوتوث.

2 اضغط على **إعدادات بلوتوث** > **التحقق من الأجهزة**.

3 اضغط على اسم الجهاز المطلوب الاقتران به ثم اضغط على **اقتران** للاقتران والاتصال به.

تلميح

الرجاء مراجعة الوثائق المضمنة مع جهاز بلوتوث للاطلاع على معلومات حول وضع الاقتران ورمز المرور (يكون في العادة 0000 – أربعة أصفار).

كيفية إرسال البيانات من الهاتف عبر بلوتوث

يمكنك إرسال بيانات عبر بلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب، خارج قائمة بلوتوث، بخلاف الهواتف المحمولة العادية.

* **إرسال صور:** افتح تطبيق المعرض واضغط على إحدى الصور، ثم اضغط على **القائمة** > **مشاركة** > **بلوتوث**. تحقق مما إذا تم تشغيل بلوتوث ثم اضغط على **التحقق من الأجهزة**. اضغط على الجهاز المطلوب إرسال البيانات إليه من القائمة.

* **تصدير الأسماء:** افتح تطبيق الأسماء، اضغط على إسم المطلوب مشاركته، واضغط على **مفتاح القائمة** ثم اضغط على **مشاركة** > **بلوتوث**. تحقق مما إذا تم تشغيل بلوتوث ثم اضغط على **التحقق من الأجهزة**. اضغط على الجهاز المطلوب إرسال البيانات إليه من القائمة.

* **إرسال العديد من الأسماء المحددة:** افتح تطبيق الأسماء، لتحديد أكثر من جهة اتصال، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **مشاركة** . اضغط على الأسماء المطلوب إرسالها أو اضغط

على **تحديد الكل**. ثم اضغط على **مشاركة > بلوتوث**. تحقق مما إذا تم تشغيل بلوتوث ثم اضغط على **التحقق من الأجهزة**. اضغط على الجهاز المطلوب إرسال البيانات إليه من القائمة.

* **الاتصال بـ FTP (إن خادم FTP فقط معتمد على هذا الهاتف المحمول):** من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة ثم اضغط على الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > إعدادات بلوتوث. تأكد من تشغيل بلوتوث. اضغط على قابل للكشف لوضع علامة اختيار على الهاتف وجعله مرئيًا لأجهزة بلوتوث الأخرى. ثم ابحث عن أجهزة أخرى. اعثر على الخدمة التي تريد واتصل بخادم FTP.

تلميح

إن إصدار بلوتوث المعتمد هو بلوتوث 3.0 وقد تمت المصادقة عليه من قبل Bluetooth SIG. وهو متوافق مع الأجهزة الأخرى المصادق عليها من قبل Bluetooth SIG.

- إذا كنت تريد البحث عن هذا الهاتف من أجهزة أخرى، من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات > إعدادات بلوتوث**. تأكد من تشغيل بلوتوث. اضغط على قابل للكشف لوضع علامة اختيار على الهاتف وجعله مرئيًا لأجهزة بلوتوث أخرى لمدة 120 ثانية.
- إن الأوضاع المعتمدة هي HFP/HSP و A2DP و AVRCP و OPP و FTP(Server) و PBAP.

اتصال البيانات

يمكنك استخدام الهاتف لتوفير اتصال بيانات بالكمبيوتر عن طريق تنشيط اتصال البيانات وتوصيله باستخدام كيبل USB.

لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام USB

1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

2 يمكنك رؤية الرسالة المنبثقة لوضع اتصال USB ثم اضغط على اتصال USB وموافق للتأكيد ثم اضغط على اتصال USB.

3 ستظهر علامة تحديد زرقاء، تشير إلى أن الوظيفة نشطة.

ملاحظة

- يتطلب اتصال البيانات خطة بيانات DataPro مناسبة. تستخدم الأجهزة المتصلة عن طريق الاتصال بالبيانات من خطة DataPro. إن الخطط غير محدودة وقد تُفرض رسوم كبيرة إذا تم تجاوز حد البيانات المضمّن المسموح به. وقد يختلف الأداء بناءً على عدد الأجهزة المتصلة وعوامل أخرى.
- لا يمكنك الوصول إلى بطاقة micro SD الخاصة بهاتفك على الكمبيوتر عند استخدام اتصال USB.
- من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات** > **الاتصال اللاسلكي والشبكات** > **الاتصال و النقطة الفعالة والمحمولة** > **اتصال USB**.

نقاط الاتصال الفعالة للهاتف المحمول

يمكنك أيضًا استخدام الهاتف الذكي لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف المحمول لما يصل إلى 8 أجهزة أخرى. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك.

لإنشاء نقاط اتصال فعالة ومحمولة، اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات** > **الاتصال اللاسلكي والشبكات** > **الاتصال و نقطة الاتصال الفعالة والمحمولة** > **نقطة Wi-fi الفعالة والمحمولة**. قم بضبط كلمة مرور عند الاستخدام للمرة الأولى.

ملاحظة

تتطلب نقاط اتصال الهاتف المحمول خطة بيانات DataPro مناسبة. تستخدم الأجهزة المتصلة بنقطة الاتصال الفعالة للهاتف المحمول بيانات من خطة DataPro. الخطط ذات باقات محددة وقد تُفرض رسوم كبيرة إذا تم تجاوز حد البيانات المضمّن المسموح به. وقد يختلف الأداء بناءً على عدد الأجهزة المتصلة وعوامل أخرى. إذا لم تستخدم كلمة مرور، فسيتمكن آخرون من استخدام اتصال نقطة اتصال الهاتف المحمول الفعالة.

Wi-Fi Direct

تعلم استخدام ميزة WLAN Direct للاتصال بجهازين عبر WLAN بدون الحاجة إلى نقطة وصول.

قم بتوصيل جهازك بجهاز آخر على شبكة WLAN

1 **الإعدادات** > **إعدادات الشبكات اللاسلكية** > **إعدادات Wi-Fi Direct** > **Wi-Fi Direct**

2 اضغط على **القائمة** > **بحث**.

3 حدد جهازًا ثم حدد **اتصال**. عندما يقبل مالك الجهاز الآخر الاتصال، يكتمل الاقتران.

4 لإلغاء تنشيط ميزة WLAN Direct، حدد **قطع اتصال Wi-Fi Direct**.

مشاركة Wi-Fi

يمكنك مشاركة محتوى الموسيقى والصور والفيديو بين المستخدمين المتصلين عبر شبكة Wi-Fi نفسها أو Wi-Fi Directed أو شبكة نقطة الاتصال الفعالة والمحمولة.

تحقق من إعدادات الشبكة مسبقاً وتأكد أن المستخدمين متصلين بالشبكة نفسها.

إرسال البيانات

1 **مفتاح التطبيقات** > **مشاركة Wi-Fi**

2 قم بإضافة الملفات المطلوب مشاركتها.

3 في أعلى الشاشة، يمكنك رؤية جميع الأجهزة المتصلة بالهاتف.

حدد الأجهزة المطلوب مشاركتها ثم المس .

عندما يقبل الجهاز الآخر الطلب، تبدأ عملية الإرسال.

استخدم مفتاح القائمة لاستخدام المزيد من الوظائف بها.

استلام البيانات

عند المطالبة، حدد **موافق** لتأكيد رغبتك في استلام البيانات.

Smartshare

يستخدم SmartShare تقنية DLNA (تحالف شركات الأجهزة الرقمية المتطورة) لمشاركة المحتوى الرقمي من خلال شبكة لاسلكية.

يجب أن يكون الجهازان مصادق عليهما من قبل DLNA لاعتماد هذه الميزة.

لتشغيل SmartShare والسماح بمشاركة المحتويات

1 اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **SmartShare**.

2 اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات**.

3 المس مربع الاختيار **قابل للكشف** لتشغيله.

- اضغط على **قبول الطلب دائمًا** لقبول طلبات المشاركة من الأجهزة الأخرى تلقائيًا.
- اضغط على **استلام ملفات** للسماح بتحميل الملفات إلى هاتفي من أجهزة أخرى تلقائيًا.

4 ضمن قسم مشاركة المحتويات، اضغط على كل نوع محتوى تريد مشاركته. اختر من بين **الصور** و**ملفات الفيديو** و**الموسيقى**.

5 تم تنشيط وظيفة **SmartShare** الآن وهي جاهزة لمشاركة المحتويات.

لمشاركة المحتويات من مكتبة محتويات عن بعد

إلى أجهزة أخرى

السماح لجهاز العرض (مثلاً، التلفاز) بتشغيل محتويات الوسائط المتعددة من مكتبة محتويات عن بعد (مثلاً، الكمبيوتر الشخصي)

ملاحظة

تأكد من تكوين وظيفة DLNA الخاصة بالأجهزة على النحو الصحيح (كالتلفاز والكمبيوتر مثلاً)

1 اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **SmartShare**.

2 اضغط على الزر العلوي الأيمن لتحديد الجهاز من قوائم أجهزة العرض.

3 اضغط على الزر العلوي الأيسر وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

4 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

5 اضغط على صورة مصغرة للمحتوى أو اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على الزر **تشغيل**.

لمشاركة المحتويات من الهاتف إلى جهاز العرض (كالتلفزيون مثلاً)

ملاحظة

تأكد من تكوين جهاز العرض على النحو الصحيح.

1 أثناء استعراض الصور أو ملفات الفيديو باستخدام تطبيق **المعرض**، المس مطولاً لتحديد الملفات. ستتمكن بعد ذلك من تحديد ملفات متعددة

لمشاركتها.

2 اضغط على **مشاركة** > **SmartShare**. يتم تشغيل **SmartShare** تلقائيًا مع الملفات المحددة.

3 حدد الجهاز من قوائم أجهزة العرض لتشغيل الملفات.

ملاحظة

اتبع الخطوات المماثلة لاستخدام مشغل الموسيقى والكاميرا ومشغل الفيديو لمشاركة المحتويات.

إشعار

تحقق من أن جهازك متصل بالشبكة المنزلية عبر اتصال Wi-Fi لاستخدام هذا التطبيق. تعتمد بعض الأجهزة الممكّنة لاستخدام DLNA (مثل التلفاز) ميزة DMP فقط من DLNA ولن تظهر في قائمة أجهزة العرض. قد لا يتمكن الجهاز من تشغيل بعض المحتويات.

لتنزيل المحتويات من مكتبة المحتوى البعيد

1 اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **SmartShare**.

2 اضغط على الزر العلوي الأيسر وحدد جهاز مكتبة المحتويات عن بعد.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس صورة مصغرة للمحتوى ثم اضغط على

مفتاح قائمة التنزيل.

إشعار

بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

لتحميل المحتويات من الهاتف إلى مكتبة المحتوى البعيد

ملاحظة

تأكد أنه تم تثبيت بطاقة SD على النحو الصحيح وأنه تم تحديد **استلام ملفات** في قائمة الإعدادات.

1 اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **SmartShare**.

2 المس الزر الأيسر العلوي وحدد **هاتفي**.

3 كما يمكنك استعراض مكتبة المحتويات.

4 المس باستمرار صورة مصغرة للمحتوى ثم اضغط على **مفتاح قائمة التحميل**.

5 حدد جهاز مكتبة محتوى بعيد للتحميل.

إشعار

لا تعتمد بعض الأجهزة الممكّنة بميزة DLNA وظيفة تحميل DMS وبالتالي لن يتم التحميل. بضعة أنواع من المحتويات غير معتمدة.

المكالمات

إجراء مكالمة

1 اضغط على لفتح لوحة المفاتيح.

2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط على الرمز **مسح** .

3 اضغط على رمز **الاتصال** لإجراء مكالمة.

4 لإنهاء مكالمة، اضغط على رمز **الإنهاء** .

تلميح

لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار 0+ .

الاتصال بالأسماء

1 اضغط على لفتح الأسماء.

2 قم بالتمرير عبر قائمة الأسماء أو اضغط على المربع **بحث** وأدخل الحرف (الأحرف) الأول من الإسم المطلوب الاتصال بها.

3 في القائمة التي تظهر، اضغط على الإسم المطلوب الاتصال بها.

4 في الشاشة معلومات الإسم، اضغط على رقم الهاتف المطلوب الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

عندما تكون الشاشة مقفلة

عند رنين الهاتف، اسحب الرمز **رد** إلى اليمين.

اسحب رمز **الرفض** إلى اليسار لرفض مكالمة واردة. اسحب شريط رسالة الاعتذار لأعلى إذا كنت

تريد إرسال رسالة إلى المتصل. إذا كان المتصل غير معروف، فلا يكون **شريط رسالة الاعتذار** متوفرًا.

عندما تكون الشاشة غير مقفلة

عندما يصدر الهاتف رنينًا، اضغط على رمز **الرد** .
اضغط على رمز **الرفض** لرفض مكالمة واردة.

اضغط على شريط رسالة الاعتذار لأعلى إذا كنت تريد إرسال رسالة إلى المتصل. إذا كان المتصل غير معروف، فلا يكون **شريط رسالة الاعتذار** متوفرًا.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى صوت المكالمة أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه الموجودين على الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

1 خلال المكالمة الأولية، اضغط على **مفتاح القائمة** وحدد . أو اضغط على رمز **لوحة الطلب** .
ثم أدخل الرقم المطلوب الاتصال به.

2 اطلب الرقم أو ابحث عن الأسماء.

3 المس رمز **الاتصال** لإجراء المكالمة.

4 يتم عرض المكالمتين معاً على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.

5 اضغط على الإسم على الشاشة للتبديل بين المكالمات أو اضغط على لدمج المكالمات.

6 لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على **إنهاء**.

إذا لم توجد مكالمات نشطة، فسيتم إنهاء المكالمة قيد الانتظار.

ملاحظة

سيُفرض عليك رسم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

من الشاشة الرئيسية، اضغط على **رمز الاتصال** وعلامة التبويب **سجل المكالمات**.

سيتم عرض قائمة كاملة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يتم الرد عليها.

تلميح

اضغط على أي إدخال لسجل مكالمة واحدة لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.

تلميح

اضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم اضغط على **حذف الكل** لحذف جميع العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات مكالمات هاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يوفرها مزود الخدمة.

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الإعدادات**.

2 اضغط على **إعدادات المكالمات**.

الأسماء

يمكنك إضافة الأسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

البحث عن إسم

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** ثم اضغط على لفتح الأسماء.

2 اضغط على **حقل البحث** ثم أدخل الإسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة إسم جديدة

1 اضغط على وأدخل رقم الإسم الجديد.
اضغط على **مفتاح القائمة** ثم اضغط على **إضافة الى الاسماء** ثم **إنشاء إسم جديد**.

2 إذا أردت إضافة صورة إلى الإسم الجديد، فاضغط على . اختر بين **التقاط صور أو اختيار من المعرض**.

3 حدد نوع الإسم عبر لمس .

4 اضغط على فئة معلومات الإسم وأدخل تفاصيل عن الإسم الخاص بك.

5 اضغط على **حفظ** لحفظ إدخال الإسم.

الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

الإسم اتصال إلى المفضلة

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** ثم اضغط على لفتح الأسماء.

2 اضغط على الإسم لعرض تفاصيلها.

3 اضغط على النجمة إلى يمين الإسم. تتحول النجمة إلى اللون الذهبي وتتم إضافة الإسم إلى المفضلة لديك.

لإزالة إسم من قائمة المفضلة

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** ثم اضغط على لفتح الأسماء.

2 اضغط على علامة التبويب **المجموعات** ثم اضغط على **المفضلة**.

3 اضغط على الإسم لعرض تفاصيله.

4 اضغط على النجمة الذهبية إلى يمين الإسم.. يصبح لون النجمة رمادياً وتتم إزالة الإسم من المفضلة.

الرسائل/البريد الإلكتروني

الرسائل

يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

المربع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

إرسال رسالة

1 اضغط على رمز على الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على **رسالة جديدة** لإنشاء رسالة جديدة.

2 أدخل الإسم أو الرقم في الحقل **إلى**. بمجرد إدخال الإسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. كما يمكنك إضافة العديد من الأسماء.

ملاحظة

سيتم فرض رسم عليك مقابل كل رسالة نصية لكل شخص تُرسل الرسالة إليه.

3 اضغط على حقل النص لبدء إدخال الرسالة.

4 اضغط على **مفتاح القائمة** لفتح قائمة الخيارات. اختر من **النماذج** و**إرفاق** و**تجاهل** و**إضافة موضوع** و**إدخال وجه ضاحك** و**أكثر** (**جميع إعدادات الرسائل** و**لوحة المفاتيح**).

5 اضغط على **إرسال** لإرسال الرسالة.

6 تفتح شاشة الرسائل متضمنة رسالتك بعد

اسم/رقم المستلم. كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

تحذير

قد يختلف الحد المؤلف من 160 حرفاً من بلدٍ إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز رسائل SMS واللغة المستخدمة في الرسالة.

تحذير

إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

ملاحظة

عندما تتلقى رسالة SMS أثناء مكالمة، فسيصدُر إشعار صوتي.

استخدام الوجوه الضاحكة

أضف الحيوية إلى رسائلك باستخدام الوجوه الضاحكة.

عند كتابة رسالة جديدة، اضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم اضغط على **إدخال وجه ضاحك**.

تغيير إعدادات الرسائل

لقد تم تحديد إعدادات الرسائل مسبقًا على هاتفك لذا يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

الرسائل/البريد الإلكتروني

◀ من الشاشة الرئيسية، اضغط على **الرسائل** > **مفتاح القائمة** > **الإعدادات**.

البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق **البريد الإلكتروني** لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمة بخلاف Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية:POP3 و IMAP وMicrosoft Exchange ActiveSync (لمستخدمي Enterprise).

لفتح تطبيق البريد الإلكتروني

◀ من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **البريد الإلكتروني**.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح تطبيق **البريد الإلكتروني**، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على إضافة حساب بريد إلكتروني.

حساب بريد إلكتروني في Microsoft Exchange

عنوان البريد الإلكتروني – لإدخال عنوان البريد الإلكتروني للحساب.

اسم المستخدم – لإدخال اسم مستخدم الحساب.

كلمة المرور - لإدخال كلمة مرور الحساب.

المجال – لإدخال مجال الحساب (اختياري)

عنوان الخادم – لإدخال عنوان الخادم

استخدام SSL – اختيار ما إذا كان سيتم استخدام SSL لـ Microsoft Exchange أم لا.

حساب بريد إلكتروني (POP3، IMAP) آخر

عنوان البريد الإلكتروني – لإدخال عنوان البريد الإلكتروني للحساب.

كلمة المرور – لإدخال كلمة مرور الحساب. تظهر صفحة اكتمال الإعداد وستحتاج إلى إدخال "الاسم". عندها يظهر الحساب في قائمة الحسابات في حافظة البريد الإلكتروني.

POP3 / IMAP4 – لتحديد نوع البروتوكول، إما POP3 أو IMAP4.

خادم البريد الوارد – لإدخال عنوان خادم البريد الإلكتروني الوارد.

نوع الحماية – TLS/SSL/إيقاف التشغيل.

رقم المنفذ – سيتم عرض الرقم الافتراضي لكل حساب بصورة طبيعية.

الخادم الصادر – لإدخال عنوان خادم البريد الإلكتروني الصادر.

اتصال SMTP آمن – TLS/SSL/إيقاف التشغيل.

رقم المنفذ – سيتم عرض الرقم الافتراضي لكل حساب بصورة طبيعية.

اضغط على زر **التالي** للاتصال بالخادم. **ستظهر صفحة اكتمال الإعداد**. ستحتاج إلى إدخال ''اسم'' لعرض الحساب و"اسمي". ثم اضغط على **تم**.

عندها يظهر الحساب في قائمة الحسابات في حافظة البريد الإلكتروني.

شاشة الحسابات

تعرض شاشة **الحسابات صندوق الوارد المدمج**

الخاص بك وكل من حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بك.

◀ اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **البريد الإلكتروني**. تظهر قائمة الحسابات.

تلميح

لإنشاء اختصار لصندوق الوارد الخاص بالحساب:

في قائمة الحسابات، المس باستمرار حساب بريد إلكتروني. ثم اضغط على **إضافة إلى الشاشة الرئيسية**.

كما يمكنك الضغط على حساب لعرض **صندوق الوارد**. تتم الإشارة إلى الحساب الافتراضي الذي تقوم بإرسال بريد إلكتروني منه بعلامة اختيار.

لفتح صندوق الوارد المدمج

إذا قمت بتكوين بريد إلكتروني بشكل يتم فيه إرسال البريد الإلكتروني واستلامه على أكثر من حساب واحد، فيمكنك عرض كل الرسائل المرسلة إلى كل الحسابات في صندوق الوارد المدمج.

◀ اضغط على **البريد الإلكتروني** > **صندوق الوارد المدمج** (على شاشة **الحسابات**).

يتم ترميز الرسائل الموجودة في **صندوق الوارد المدمج** بألوان على الجانب الأيسر، حسب الحساب، باستخدام نفس الألوان المستخدمة لحساباتك في شاشة **الحسابات**.

عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة في صندوق الوارد، سيتم الإشعار بها بإصدار الصوت والاهتزاز.

اضغط على تنبيه البريد الإلكتروني لإنهائه.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

1 في تطبيق **البريد الإلكتروني**، اضغط على **بريد جديد**.

2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك.

3 اضغط على حقل **نسخة/نسخة مخفية الوجهة** لإرسال نسخة أو نسخة مخفية الوجهة إلى الأسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.

4 أدخل نص الرسالة.

5 اضغط على **إرفاق** لإرفاق الملف المطلوب إرساله برسالتك.

6 اضغط على **إرسال**.

إذا كنت غير مستعد لإرسال الرسالة، فاضغط على **حفظ** لحفظها في حافظة **المسودات**. المس رسالة في حافظة **المسودات** لمتابعة إنشائها. كما سيتم حفظ رسالتك كمسودة إذا لمست مفتاح **الرجوع** قبل إرسالها.

اضغط على **إلغاء** لترك رسالة وحذفها، بما في ذلك أي مسودات محفوظة. إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، في حال تشغيل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في حافظة **صندوق الصادر** إلى أن تتصل بشبكة. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، يتم عرض **صندوق الصادر** على شاشة **الحسابات**.

ملاحظة

لن يتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها باستخدام حساب Exchange على الهاتف؛ وسيتم تخزينها على خادم Exchange نفسه. إذا كنت تريد رؤية الرسائل التي أرسلتها في حافظة **المرسلة** (أو بالتسمية **المرسلة**)، فقد يتعين عليك فتح الحافظة/التسمية **المرسلة** وتحديد **تحديث** من قائمة الخيارات.

العمل مع حافظات الحسابات

يتضمن كل حساب الحافظات **صندوق الوارد** و**صندوق الصادر** و**المرسلة** و**المسودات** و**المهملات** و**البريد غير الهام**. بناء على الميزات التي يدعمها موفر خدمة الحساب لديك، قد تكون لديك حافظات إضافية.

إضافة حساب بريد إلكتروني و تحريره

لإضافة حساب بريد إلكتروني

1 اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **البريد الإلكتروني**.

2 حدد **MS Exchange** أو **أخرى**.

في حال تم إعداد حساب بريد إلكتروني مسبقاً، لم يتم تنشيط المعالج تلقائياً.

في هذه الحالة، اضغط على **مفتاح القائمة** > **إضافة حساب**.

لتغيير إعدادات الحساب

1 افتح شاشة **الحسابات**.

2 اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات**.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

1 افتح شاشة **الحسابات**.

2 المس باستمرار الحساب الذي تريد حذفه.

3 اضغط على **إزالة الحساب** في القائمة التي تفتح واضغط على **إزالة** في مربع الحوار للتأكيد.

الشبكات الاجتماعية

بواسطة هاتفك، يمكنك الاستفادة من الشبكات الاجتماعية وإدارة مدوّنتك الصغيرة في مجتمعات على الإنترنت. يمكنك تحديث حالتك الحالية وتحميل صور وعرض تحديثات حالات أصدقائك الفعلية.

يمكنك إضافة حسابات Facebook و Twitter و Myspace الخاصة بك إلى هاتفك. إذا لم يكن لديك حساب، فيمكنك زيارة مواقعها لإعداد حساب.

ملاحظة

قد تُفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات عبر الإنترنت واستخدامها. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروض على البيانات، اتصل بموفر الشبكة.

إضافة حساب إلى الهاتف

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة > إعدادات > الحسابات والمزامنة.

2 اضغط على إضافة حساب.

3 اضغط على أي خدمة شبكة اجتماعية تريد استخدامها.

4 أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور التي أعددتها لحساب الشبكة الاجتماعية، ثم اضغط على **تسجيل الدخول**.

إضافة عنصر واجهة مستخدم للشبكة اجتماعية على الشاشة الرئيسية

إذا قمت بإضافة عنصر واجهة مستخدم الشبكة

الاجتماعية على الشاشة الرئيسية. فسيُظهر عنصر واجهة المستخدم حالتك عندما يستلم هاتفك التحديثات من الشبكة.

كما يمكنك الوصول إلى المجتمع الاجتماعي مباشرة بالضغط على عنصر واجهة المستخدم.

1 المس مع الاستمرار موضعًا فارغًا على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: إذا لم تتوفر مساحة على لوحة الشاشة الرئيسية بعينها، فلن تتمكن من إضافة عنصر واجهة مستخدم؛ ويجب عليك حذف عنصر أو إزالته قبل إضافة عنصر آخر. وفي هذه الحالة، يكون لديك خيار التبديل إلى لوحة شاشة رئيسية أخرى.

2 عند ظهور العديد من عناصر واجهة المستخدم، قم بالتمرير وصولاً إلى عنصر واجهة المستخدم واضغط على اجتماعي+ .

عرض الحالة وتحديثها

1 انتقل إلى لوحة الشاشة الرئيسية حيث توجد واجهة عنصر المستخدم "اجتماعي+". يمكنك رؤية الحالة الحالية للتطبيقات الاجتماعية التي قمت بضبطها.

2 يمكنك تحديد كل تطبيق اجتماعي تريد عرضه. اضغط على .

3 اضغط على الحقل "ماذا تفعل؟" لتحديث حالتك بالتعليقات أو تحميل صور.

- تحقق من جميع التطبيقات الاجتماعية التي تريد تحديثها. سيتم تحديث الكل في نفس

الوقت.

4 بعد إدخال تعليقات مع المرفق (إن وجد)، اضغط على نشر.

تلميح

يمكنك استخدام معلومات عن الأصدقاء الموجودين في شبكتك (شبكاتك) الاجتماعية فقط أو مزامنة جميع البيانات مع الأسماء .

مزامنة الحسابات على هاتفك

يمكنك مزامنة معلومات من حسابات شبكتك الاجتماعية مع الأسماء والوظائف الأخرى الموجودة على جهازك، إن أمكن.

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات** > **الحسابات والمزامنة**. اختر الحساب المطلوب مزامنته وأدخل المعلومات اللازمة.

2 تحقق من بيانات الخلفية والمزامنة التلقائية.

3 اضغط على الحساب المطلوب مزامنته.

4 تحقق من خيارات المزامنة مثل مزامنة الأسماء. تشير " " إلى أنه تم تمكين المزامنة.

إزالة حسابات من هاتفك

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات** > **الحسابات والمزامنة**.

2 اضغط على الحساب (الحسابات) المطلوب حذفها، ثم اضغط على **إزالة الحساب** (مرتين).

الكاميرا

لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **الكاميرا**.

التعرّف على محدّد المنظر

1. **تبديل الكاميرا** – يتيح لك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
2. **التكبير/التصغير** – تكبير أو تصغير. وبدلاً من ذلك يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت.
3. **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل للعدسات والتحكم به. قم بتمرير مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه علامة "-" للحصول على صورة أقل سطوعاً أو باتجاه علامة "+" للحصول على صورة أكثر سطوعاً.
4. **الفلاش** – يتيح تشغيل الفلاش عند التقاط صورة في مكان مظلم.

5 **الإعدادات** – اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات . راجع **استخدام الإعدادات المتقدمة** على الصفحة رقم 88.

6 **وضع الفيديو** – حرك هذا الرمز لأسفل للتبديل إلى وضع الفيديو.

7 **التقاط صورة** – يتيح لك التقاط صورة.

8 **المعرض** – يتيح لك الوصول إلى الصور وملفات الفيديو المحفوظة من داخل وضع الكاميرا. ما عليك سوى الضغط وسيظهر المعرض على الشاشة

ملاحظة

يمكنك إغلاق كل خيارات القائمة المختصرة للحصول على شاشة أوضح لمحدد المنظر. ما عليك سوى الضغط على مركز الشاشة مرة واحدة. لاستعادة الخيارات، اضغط على الشاشة مرة أخرى.

التقاط صورة

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **الكاميرا**.

2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.

3 المس باستمرار زر الالتقاط برفق فيظهر صندوق البؤرة في منتصف شاشة محدد المنظر.

4 وجه الهاتف بحيث يمكنك رؤية الهدف في صندوق البؤرة.

5 عندما يتحوّل لون صندوق البؤرة إلى الأخضر، فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف الصورة.

6 ارفع يدك عن زر الالتقاط.

ملاحظة

قد تظهر مشكلة الظل عند التقاط صورة بالأماكن الداخلية، بسبب خصائص الكاميرا. (يعني الظل اختلاف في الألوان بين منتصف الصورة وجانبيها.)

بمجرد التقاط الصورة

ستظهر الصورة التي التقطتها على الشاشة إذا تم ضبط المراجعة التلقائية على تشغيل.

مشاركة اضغط لمشاركة الصورة عبر العديد من الأساليب مثل **البلوتوث** أو **الرسائل**.

ملاحظة

قد يتم فرض رسوم إضافية عند إرسال رسائل MMS أثناء التجوال.

ضبط كـ اضغط لاستخدام الصورة كـ **رمز الاسم** أو **خلفية شاشة**.

إعادة التسمية اضغط لتعديل اسم الصورة المحددة.

اضغط لحذف الصورة.

اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور. المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.

اضغط لمشاهدة المعرض الذي يتضمن الصور المحفوظة.

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على لفتح الخيارات المتقدمة.

يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على **مفتاح الرجوع** .

- **البؤرة** – اضغط عليه لتحديد وضع البؤرة.
  تلقائي : يتيح للكاميرا ضبط البؤرة تلقائيًا.
- **تتبع الوجه**: تكتشف الكاميرا الأوجه البشرية وتركز عليها تلقائيًا.

حجم الصورة – اضغط عليه لتعيين حجم الصورة الملتقطة (بالبكسل). حدد قيمة بكسل من الخيارات التالية: **8M(3264X2448)، W6M(3264X1836)، 5M(2560X1920)، 3M(2048X1536)، W3M(2304X1296)، 1M(1280X960)، W1M(1536X864).**

- **وضع المشهد** – حدد إعدادات اللون والإضاءة المناسبة للبيئة الحالية.
- **عادي** : الضبط التلقائي وفقًا للبيئة.
- **لوحة فنية** : وضع جيد لالتقاط صور للأشخاص.
- **منظر طبيعي** : وضع مناسب لالتقاط صور للمناظر الطبيعية مثل الأشجار والزهور والسماء.
- **رياضة** : وضع جيد لالتقاط المشاهد الرياضية.
- **الغروب** : وضع جيد لالتقاط مشهد غروب الشمس.
- **ليلاً** : وضع جيد لالتقاط مشهد غروب الشمس. تستخدم سرعات الغالق البطيئة لاكتشاف المنظر الطبيعي الليلي.

ISO - التحكم في حساسية الكاميرا للضوء. اختر بين تلقائي و **400** و **200** و **100**.

موازنة الأبيض – اختر من بين **تلقائي** و**متوهج** و**مشمس** و**فلورسنت** و**غائم**.

تأثير الألوان – اختر درجة اللون للصورة الجديدة.

المؤقت – يسمح لك المؤقت الذاتي بتعيين فترة تأخير بعد الضغط على الغالق. حدد **إيقاف تشغيل** أو **3 ثوان** أو **5 ثوان** أو **10 ثوان**. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.

وضع اللقطة – اختر من بين **عادي ولقطة متواصلة وبانورامية**.

صوت الالتقاط – حدد واحد من أصوات اللاقط الأربعة.

مراجعة تلقائية – إذا قمت بضبط **تشغيل المراجعة التلقائية**، فسيتم عرض الصورة التي تم التقاطها للتو تلقائيًا.

مكان الصورة – قم بتنشيط هذا الخيار لاستخدام الخدمات المعتمدة على الموقع في هاتفك . التقط صورًا حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حالة تحميل صورٍ تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.

ملاحظة

تستخدم هذه الوظيفة الشبكات اللاسلكية. يتعين عليك تحديد استخدام الشبكات اللاسلكية.
من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات** > **الموقع والحماية** > **استخدام الشبكات اللاسلكية**.

– استعادة جميع الإعدادات الافتراضية للكاميرا.

– اضغط عليه حينما تريد معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف، لتزويدك بدليل سريع.

ملاحظة

- لدى خروجك من تطبيق الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى وضعها الافتراضي. تحقق من الإعدادات الكاميرا قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عند القيام بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستتمكّن من مشاهدة تغييرات الصورة في المعاينة خلف قائمة الإعدادات.

عرض الصور المحفوظة

يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من ضمن وضع الكاميرا. ما عليك سوى الضغط على زر المعرض وسيتم عرض المعرض الخاص بك.

تلميح

انقر إلى اليمين أو إلى اليسار لعرض صور أخرى أو ملفات فيديو أخرى.

عرض الشرائح — اضغط لرؤية عرض شرائح.

قم بالمزيد — اضغط للوصول إلى الخيارات التالية:

مشاركة لمشاركة الصورة عبر العديد من الأساليب مثل البلوتوث أو الرسائل .

حذف - لحذف الصورة.

المزيد - للوصول إلى خيارات مثل **تفاصيل**، **ضبط كـ**، **اقتصاص**، **تدوير لليسار**، **تدوير لليمين**.

تعيين صورة كخلفية الشاشة

1 اضغط على الصورة المطلوب ضبطها كخلفية للشاشة لفتحها.

2 اضغط على الشاشة لفتح قائمة الخيارات.

3 اضغط على **القائمة** > **المزيد** > **ضبط كـ** > **خلفية شاشة**.

4 قم باقتصاص الصورة حسب المطلوب واضغط على **حفظ**.

كاميرا الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر

1. **تبديل الكاميرا** - يتيح لك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.
2. **التكبير/التصغير** - تكبير أو تصغير. وبدلاً من ذلك يمكنك استخدام مفاتيح مستوى الصوت.
3. **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل للعدسات والتحكم به. مرّر مؤشر السطوع على طول الشريط باتجاه علامة ''-'' للحصول على فيديو أقل سطوعاً أو باتجاه علامة ''+'' للحصول على فيديو أكثر سطوعاً.
4. **الفلاش** - يتيح لك تشغيل الفلاش عند تسجيل فيديو في مكان مظلم.

كاميرا الفيديو

5 **الإعدادات** – اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات . راجع **اخدام الضوابط المتقدمة** على الصفحة رقم 96.

6 **وضع الكاميرا** – حرك هذا الرمز لأعلى للتبديل إلى وضع الكاميرا.

7 **بدء التسجيل** – يتيح لك بدء التسجيل.

8 **المعرض** – يتيح لك الوصول إلى الصور وملفات الفيديو المحفوظة في وضع الكاميرا. ما عليك سوى الضغط وسيظهر المعرض على الشاشة.

تسجيل ملف فيديو

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **الكاميرا** وحرك زر وضع الكاميرا للتبديل إلى وضع الفيديو. سيتغير الرمز إلى .

2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.

3 مع حمل الهاتف أفقياً، صوّب العدسة باتجاه موضوع الفيديو.

4 اضغط على رمز التسجيل مرة واحدة لبدء التسجيل.

5 سيظهر REC في أسفل محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.

6 اضغط على رمز الإيقاف على الشاشة لإيقاف التسجيل.

بعد تسجيل فيديو

تظهر على الشاشة صورةً ثابتةً تمثل الفيديو.

تشغيل اضغط عليها لتشغيل الفيديو.

مشاركة اضغط لمشاركة الصورة عبر العديد من الأساليب مثل **البلوتوث** أو **الرسائل**.

ملاحظة

قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

إعادة التسمية اضغط لتعديل اسم الفيديو المحدد.

اضغط لحذف الفيديو الذي سجلته للتو. اضغط على موافق لتأكيد الحذف. يظهر محدد المنظر من جديد.

اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور. وسيتم حفظ الفيديو الحالي.

اضغط لمشاهدة المعرض الذي يتضمن الصور المحفوظة.

استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد الإعدادات، اضغط على لفتح الخيارات المتقدمة.

قم بتعديل إعدادات كاميرا الفيديو من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على **مفتاح الرجوع** .

حجم الفيديو - اضغط عليه لتعيين حجم الفيديو المسجل (بالبكسل). حدد حجم الفيديو من Full HD(1920X1088) وHD(1280X720) و TV(720X480) وVGA(640X480) وQVGA(320X240) وQCIF(176X144)(MMS).

توازن اللون الأبيض – يضمن توازن اللون الأبيض ظهور أي مناطق بيضاء في الفيديو بصورة واقعية. لتمكين الكاميرا من ضبط توازن اللون الأبيض بطريقة صحيحة، قد تحتاج إلى تحديد شروط الإضاءة. اختر من بين **تلقائي** و**متوهج** و**مشمس** و**فلورسنت** و**غائم**.

تأثير الألوان – اختر درجة اللون لاستخدامها مع الفيديو الجديد.

تسجيل الصوت - اختر **كتم الصوت** لتسجيل فيديو بدون صوت.

مراجعة تلقائية – إذا قمت بتشغيل المراجعة التلقائية، فستقوم بإعادة تشغيل الفيديو الذي سجلته للتو تلقائيًا.

– استعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.

– اضغط عليه حينما تريد معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. لتزويدك بدليل سريع.

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

1 في محدد المنظر، اضغط على .

2 سيظهر المعرض على الشاشة.

3 اضغط على فيديو لتشغيله تلقائيًا.

ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

الوسائط المتعددة

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في بطاقة micro SD لتتمكن من الوصول إلى جميع ملفات الصور والفيديو بسهولة.

المعرض

اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **المعرض**.

وضع العرض

عند فتح المعرض، سيتم عرض الصور في عرض الحافظة. بمجرد فتح حافظة، سيتم عرض الصور في عرض الشبكة. عند الضغط على صورة من عرض الشبكة، سيتم عرضها في عرض ملء الشاشة.

عرض التقويم

في عرض الحافظة، اضغط على للتبديل إلى عرض التقويم. سيتم فتح التقويم وسترى الصور التي التقطت في الأيام التي التقطت فيها.

عرض بحسب التسلسل الزمني

يوفر **معرض** الهاتف عرض مخطط زمني للصور وملفات الفيديو بتسلسل. من وضع عرض الشبكة، اسحب إلى اليمين. سيتم عرض تاريخ التقاط الصور بدءًا من الأحدث.

في حالة تحديد تاريخ بعينه، فسيتم تجميع جميع الصور التي التقطتها في ذلك اليوم.

خيارات قائمة المعرض

اضغط على صورة واضغط على **مفتاح القائمة** للاطلاع على الخيارات المتاحة التالية: **مشاركة وحذف والمزيد. اضغط على المزيد للوصول إلى التفاصيل والضبط كـ والاقتصاص والتدوير لليمين والتدوير لليسار.**

إرسال صورة

1 لإرسال صورة، المس باستمرار الصورة التي تريدها.

2 اضغط على **مشاركة** واختر من **أيٍ من التطبيقات المتاحة.**

3 عند اختيار **البريد الإلكتروني أو Gmail** أو **الرسائل**، سيتم إرفاق الصورة برسالة، التي يمكنك كتابتها بعدئذٍ وإرسالها كالمعتاد.

تلميح

إذا كان لديك حساب شبكة اجتماعية تم إعداده على الهاتف، فيمكنك مشاركة الصورة مع مجتمع الشبكة الاجتماعية هذه.

إرسال فيديو

1 لإرسال فيديو، المس باستمرار الفيديو الذي تريده.

2 اضغط على **مشاركة** واختر من **أيٍ من التطبيقات المتاحة.**

3 عند اختيار **البريد الإلكتروني أو Gmail** أو **الرسائل**، فسيتم إرفاق الفيديو برسالة، التي يمكنك كتابتها بعدئذٍ وإرسالها كالمعتاد.

استخدام صورة

اختر صور لاستخدامها كخلفية شاشة أو لتعريف المتصلين.

1 المس باستمرار صورة، ثم اضغط على **المزيد** > **ضبط كـ**.

2 اختر من **رمز الاسم** أو **خلفية شاشة**.

مشاهدة عرض شرائح

لمشاهدة عرض شرائح لصورك، افتح المعرض واضغط على صورة. بمجرد عرض الصورة، اضغط كبيل الشاشة لرؤية القائمة. اضغط على **عرض الشرائح** لبدء عرض الشرائح لجميع الصور.

عرض تفاصيل الصورة

يمكنك عرض المعلومات المفصلة لصورة، مثل الاسم والتاريخ والوقت والحجم والنوع.

أثناء عرض الصورة، اضغط على **القائمة** > **المزيد** > **التفاصيل**.

نقل ملفات عبر أجهزة USB ذات التخزين الكبير السعة

لنقل ملفات باستخدام جهاز USB:

1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام كبيل USB.

2 يمكنك مشاهدة انبثاق وضع اتصال USB. (من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة**

واضغط على **الإعدادات** > **إعدادات إمكانية الاتصال** > **وضع اتصال USB** > **وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة**.)

3 اضغط على **وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة** وعلى **موافق** للتأكيد.

4 يمكنك عرض محتوى الهاتف على الكمبيوتر ونقل الملفات.

ملاحظة

إذا كنت لا تريد رؤية الرسالة المنبثقة لوضع اتصال USB، فقم بإلغاء تحديد الرسالة المنبثقة "عدم السؤال مرة أخرى عن وضع اتصال USB" أو قم بإيقاف تشغيل "المطالبة دائمًا" (**الإعدادات** > **إعدادات إمكانية الاتصال** > **المطالبة دائمًا**).

الموسيقى

يتوفر في الهاتف مشغّل موسيقى يتيح لك تشغيل جميع المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** واضغط على **موسيقى**.

كيفية حفظ ملفات الموسيقى/الفيديو في الهاتف

قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كبل USB.

ستتلقى إشعاراً يفيد باتصال USB ويمكنك رؤية الرسالة المنبثقة لوضع اتصال USB. اضغط على "وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة" ثم على "موافق". ثم افتح الحافظة المطلوب عرضها من الكمبيوتر.

احفظ ملفات الموسيقى أو الفيديو من الكمبيوتر الشخصي إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف.

- يمكنك نسخ ملفات من الكمبيوتر الشخصي أو نقلها إلى وحدة التخزين القابلة للإزالة في الهاتف باستخدام قارئ البطاقات.
- في حال وجود ملف فيديو مع ملف ترجمة (ملف من نوع .smi يحمل اسم ملف الفيديو نفسه)، ضع الملفين في نفس الحافظة لعرض الترجمة تلقائياً عند تشغيل ملف الفيديو.
- عند تنزيل ملفات فيديو أو موسيقى، يجب أن تكون حقوق النشر محفوظة. يرجى الانتباه إلى أنّ الملف التالف أو الملف المزوّد بملحق خطأ قد يلحق الضرر بالهاتف.

كيفية تشغيل ملفات الموسيقى/الفيديو على الهاتف

تشغيل ملفات الموسيقى/الفيديو

حدد موقع الملف المطلوب في المعرض واضغط عليه لتشغيله.

تشغيل أغنية

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** واضغط على **الموسيقى**.
2. اضغط على علامة التبويب **الأغاني**.
3. اضغط على الأغنية المطلوب تشغيلها.
4. اضغط على لإيقاف الأغنية مؤقتًا.
5. اضغط على للانتقال إلى الأغنية التالية.

6 اضغط على ⏮ للعودة إلى بداية الأغنية. اضغط على ⏮ مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح رفع مستوى الصوت وخفضه في الجانب الأيسر من الهاتف.

لعرض الخيارات المتاحة لأغنية، المس باستمرار أي أغنية في القائمة. سترى الخيارات التالية: **تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل واستخدام كنغمة رنين وحذف ومشاركة وبحث وتفاصيل**.

التعامل مع قوائم التشغيل

يمكنك إنشاء قوائم تشغيل لتنظيم ملفات الموسيقى في مجموعات من الأغاني، والتي يمكنك تشغيلها حسب الترتيب الذي قمت بضبطه أو بشكل عشوائي.

لإنشاء قائمة تشغيل

1 عند عرض قائمة بالأغاني في المكتبة، المس باستمرار أول أغنية مطلوب إضافتها إلى قائمة التشغيل الجديدة.

2 اضغط على **إضافة إلى قائمة التشغيل**.

3 اضغط على **قائمة تشغيل جديدة**.

4 أدخل اسماً لقائمة التشغيل، ثم اضغط على **حفظ**.

تتم إضافة قائمة التشغيل الجديدة إلى مكتبة **قوائم التشغيل**.

كما يمكنك إضافة الأغنية قيد التشغيل في شاشة التشغيل كأول أغنية في قائمة التشغيل وذلك

بالضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم الضغط على **إضافة إلى قائمة التشغيل** أو الضغط على **حفظ كقائمة تشغيل** لحفظ جميع الأغاني في ألبوم تقوم بتشغيله كقائمة تشغيل.

لإزالة أغنية من قائمة تشغيل

1 افتح قائمة تشغيل.

2 المس باستمرار الأغنية المطلوبة إزالتها، ثم اضغط على **إزالة من قائمة التشغيل** أو عند عرض قائمة التشغيل قيد التشغيل حاليًا، اضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم اضغط على **إزالة من قائمة التشغيل** لإزالة جميع الأغاني من قائمة التشغيل الحالية.

لإعادة تسمية قائمة تشغيل أو حذفها

1 افتح مكتبة **قائمة التشغيل**.

2 المس باستمرار قائمة التشغيل لعرض القائمة، ثم اضغط على **حذف** أو **إعادة تسمية**.

ملاحظة

قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، يُرجى التحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

تطبيقات Google

حول تطبيقات Google

لقد تم تحميل تطبيقات Google، بما في ذلك إصدارات الهاتف المحمول من Gmail و Google Talk و Google Calendar و Google Maps على الهاتف.

1 قم أولاً بإعداد حساب Google. ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور وقم بتسجيل الدخول.

2 بعد تسجيل الدخول، ستتم مزامنة الاسماء والبريد الإلكتروني والتقويم في حساب Google تلقائياً مع الهاتف.

Google Maps™

لفتح Google Maps وعرض موقعك

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** واضغط على **الخرائط**.

2 اضغط على رمز **موقعي** على الخريطة.

تتمركز الخريطة على نقطة زرقاء تشير إلى موقعك. وتشير الدائرة الزرقاء حول النقطة إلى أن موقعك الفعلي هو داخل الدائرة.

للحصول على عنوان ومعلومات إضافية عن موقع

◀ المس باستمرار موقع على الخريطة. يفتح بالون يتضمن العنوان وصورة مصغرة من عرض الشارع (في حال توفرها) على الموقع.

◀ اضغط على البالون للوصول إلى خيارات إضافية.

لعرض طبقات خريطة أو قمر صناعي أو حركة مرور

◀ اضغط على رمز **الطبقات** على الخريطة وحدد خيار طبقة. يمكنك الاختيار من حركة المرور أو

القمر الصناعي أو الأرض أو خط العرض أو مزيد من الطبقات.

البحث عن المواقع والأماكن

يمكنك البحث عن موقع وعرضه على الخريطة. كما يمكنك البحث عن أماكن على الخريطة التي تقوم بعرضها.

للبحث عن موقع

1 أثناء عرض خريطة، اضغط على حقل البحث في أعلى الشاشة. كما يمكنك الضغط على **مفتاح القائمة** ثم الضغط على **بحث**.

2 في مربع البحث، أدخل المكان الذي تبحث عنه. يمكنك إدخال عنوان أو مدينة أو نوع من المؤسسات التجارية أو المنشآت. على سبيل المثال، "مسرح في نيويورك".

3 اضغط على رمز البحث.

تشير العلامات ذات التسميات الحرفية إلى النتائج المطابقة للبحث على الخريطة.

ملاحظة

قد تكون معلومات الموقع غير دقيقة إذا تم إيقاف تشغيل نظام GPS و Wi-Fi. الرجاء التأكد من تشغيل نظام GPS و Wi-Fi.

الحصول على الاتجاهات

للحصول على الاتجاهات

1 عند عرض خريطة، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الاتجاهات**.

2 أدخل نقطة بدء في مربع النص الأول ووجهتك في مربع النص الثاني.

3 لحفظ الاتجاهات، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **حفظ البداية والنهاية**.

4 انقر فوق الرمز الخاص باتجاهات سيارة أو محطة نقل عام أو سير.

5 اضغط على **الحصول على الاتجاهات**. تظهر الاتجاهات المؤدية إلى وجهتك في قائمة.

لعرض اتجاهات الدقيقة في قائمة

يمكنك عرض كل انعطافة في مسارك كقائمة من الاتجاهات المكتوبة.

عند عرض قائمة بالاتجاهات، اضغط على رمز **التنقل** لعرض اتجاهات الانعطافات في عرض التنقل.

للبحث عن مواقع على طول مسارك

يمكنك البحث عن مؤسسة تجارية ونقاط تشكل مركز اهتمام لك ومزايا أخرى على طول مسارك. عند البحث أثناء التنقل، تتضمن النتائج مواقع على طول مسارك بدلاً من مواقع قريبة من موقعك الحالي.

◀ اضغط على **مفتاح البحث** وابحث عن المواقع محل اهتمامك.

يتم عرض النتائج على هيئة علامات على طول

مسارك؛ يتم وضع تسمية على النتيجة الأولى. يمكنك الضغط على تسمية ما لمعرفة مزيد من المعلومات حول العلامة.

◀ عند الانتهاء، اضغط على رمز **التنقل** للعودة إلى عرض التنقل.

أماكني

أماكني تقوم بحفظ الإشارات المرجعية لأماكنك المفضلة، مثل العناوين أو الشركات المحلية، لتتمكن من العثور عليها سريعًا فيما بعد.

لعرض أماكني

عند عرض خريطة، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **أماكني**.

مسح الخريطة

لمسح أي معلومات، مثل المسارات ونتائج البحث، من الخريطة.

لمسح خريطة

عند عرض خريطة، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **مسح الخريطة**.

خط العرض

ابحث عن أصدقائك باستخدام Google Latitude™

يتيح لك Google Latitude ولأصدقائك عرض مواقع بعضكم البعض على الخرائط ومعرفة اتجاهات مواقع أصدقائك باستخدام Google Latitude. لا تتم مشاركة موقعك بشكل تلقائي. تتم مشاركة موقعك

عبر الدعوة فقط.

يجب عليك الانضمام إلى خط العرض ثم دعوة الأصدقاء لعرض موقعك أو قبول دعوات من أصدقائك.

للانضمام إلى خط العرض

◀ عند عرض خريطة، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **الانضمام إلى خط العرض**.

وفي أول مرة تنضم فيها إلى خط العرض، ستتم مطالبتك بقبول سياسة خصوصية Google أو رفضها. بعد الانضمام إلى خط العرض، يتغير الخيار"الانضمام إلى خط العرض" إلى **خط العرض**.

لفتح خط العرض

بعد الانضمام إلى خط العرض، يمكنك فتحه للبحث عن أصدقائك وعرض تحديثاتهم.

◀ عند عرض خريطة، اضغط على **مفتاح القائمة** واضغط على **خط العرض**.

لدعوة أصدقاء لمشاركة مواقعهم

بعد الانضمام إلى خط العرض، يمكنك البدء في مشاركة موقعك مع أصدقائك. يمكن للأصدقاء الذين قمت بدعوتهم أو قبولهم بصراحة فقط رؤية موقعك.

1 افتح خط العرض، واضغط على **مفتاح القائمة** ثم اضغط على **إضافة أصدقاء**.

2 اضغط على **حدد من الاسماء** أو **إضافة عبر بريد إلكتروني** في القائمة التي تفتح.

3 اضغط على **إضافة أصدقاء** في أسفل الشاشة.

إذا كان أصدقاؤك يستخدمون خط العرض بالفعل،

فسيتلقون طلبًا عبر البريد الإلكتروني وإشعاراً على خط العرض. إذا لم يكونوا قد انضموا إلى خط العرض بعد، فسيتلقون بريدًا إلكترونيًا لدعوتهم إلى تسجيل الدخول إلى خط العرض باستخدام حساب Google الخاص بهم.

الأماكن

للبحث عن أماكن

اضغط على رمز **الأماكن** عندما تكون في Google Maps للبحث عن أماكن مختلفة، مثل محطات التزود بالغاز والمقاهي والحانات والمطاعم وغيرها.

وبمجرد تحديد فئة، سترى قائمة بأقرب النتائج المطابقة، بما في ذلك المسافة إليها واتجاه البوصلة ووصفها ومراجعات المستخدمين لها. يمكنك تخصيص فئات البحث عن المواقع الخاصة بك وحتى إضافة رمز "الأماكن" إلى شاشتك الرئيسية.

تلميح

عند عرض خريطة، اضغط على **مفتاح القائمة** > **المزيد** للوصول إلى الخيارات التالية: **المختبرات** و**إعدادات التخزين المؤقت** و**التعليمات والشروط والخصوصية** و**الإشعارات** وحول.

خدمة ™سوق Play

تتيح لك خدمة ™سوق Play الاستعراض عبر الآلاف من التطبيقات والألعاب المرحة والمفيدة وتنزيلها. يمكنك التحقق من تعليقات المستخدمين الآخرين بشأن تطبيقٍ ما أو يمكنك نشر تعليقاتك. إذا قمت بتثبيت تطبيقات وألعاب من ™سوق Play، فستظهر في قائمة الهاتف أسفل التطبيقات التي تم تحميلها مسبقًا ويمكنك العثور عليها بالتمرير للأسفل بإصبعك. يمكنك فتح التطبيقات التي تم تنزيلها من سوق Play عن طريق الضغط على **مفتاح القائمة** > **تطبيقاتي**.

لتنزيل التطبيقات والألعاب

1 من الصفحة الرئيسية لـ سوق Play، اضغط على فئة بالقرب من أعلى الشاشة.

2 مرر لعرض الفئات الفرعية واضغط على الفئة المطلوب استكشافها.

3 اضغط على تطبيق لفتح شاشة التفاصيل الخاصة به أو قم بفرز الفئة الفرعية بالضغط على أفضل التطبيقات المدفوعة وأفضل التطبيقات المجانية والأكثر مبيعًا وأفضل التطبيقات الجديدة المدفوعة وأفضل التطبيقات الجديدة المجانية والإحصاءات.

4 اضغط على التطبيق المطلوب تثبيته. سيتم عرض مواصفات التطبيق وأسعاره.

5 اضغط على زر **السعر** في الزاوية العليا اليمنى من

الشاشة لمعرفة التطبيقات المدفوعة. لمعرفة التطبيقات المجانية، اضغط على الزر **مجانية**. عندئذٍ سيتم تنزيل التطبيقات وتثبيتها.

ملاحظة

لشراء تطبيق مدفوع، سيتعين عليك إعداد طريقة دفع باستخدام Google Checkout™. يمكنك استخدام بطاقة ائتمان أو إضافة الرسوم إلى فاتورة شركة الهاتف.

ملاحظة

عندما تريد الخروج من لعبة أو تطبيق، استخدم مفتاح الشاشة الرئيسية أو الرجوع الذي سيعيدك إلى الشاشة الرئيسية. أو حدد القائمة (أو الخيارات) ضمن اللعبة أو التطبيق ثم حدد خروج. (قد يختلف الخيار خروج حسب اللعبة/التطبيق). إن إنهاء التطبيقات التي تواصل عملها في الخلفية (بعد الرجوع إلى الشاشة الرئيسية) سيساعدك على حفظ عمر البطارية وتقليل استخدام البيانات غير المرغوب فيها.

Gmail™

يمكن تكوين Gmail™ عند إعداد الهاتف لأول مرة. وفقًا لإعدادات المزامنة لديك، تتم مزامنة Gmail™ في الهاتف تلقائياً مع حساب Gmail™ على ويب.

وتكون قائمة محادثات صندوق الوارد هي العرض الافتراضي لـ Gmail™.

اضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم اضغط على **تحديث** لإرسال بريد إلكتروني جديد أو استلامه ولمزامنة البريد الإلكتروني مع حساب Gmail™ الخاص بك على الويب. اضغط على **مفتاح القائمة** للاطلاع على الخيارات الإضافية التالية: **إنشاء والحسابات و الانتقال إلى التصنيفات وبحث والمزيد.**

اضغط على **مفتاح القائمة** ثم اضغط على **الحسابات** > **إضافة حساب** لإضافة حساب Gmail آخر. كما يمكنك تغيير الإعدادات بالضغط على **مفتاح القائمة** > **المزيد** > **الإعدادات** من أي شاشة ضمن الحساب.

Google Talk™

Google Talk™ هو برنامج المراسلة الفورية على Google. يتيح لك هذا الخيار التواصل مع الذين يستخدمون Google Talk™ أيضاً.

اضغط على **مفتاح القائمة** للوصول إلى الخيارات المتاحة التالية.

كل الأصدقاء – عرض جميع الأصدقاء الذين يمكنك الاتصال بهم.

إضافة صديق – إرسال دعوات للمحادثة.

بحث – البحث عن الاسماء اتصال للمحادثة معهم أو أي سجلات تتضمن كلمة (كلمات) قمت بإدخالها.

تسجيل الخروج – تسجيل الخروج من

المحادثة. عند الضغط على الرمز تحدث من الشاشة الرئيسية، يتم تسجيل دخولك تلقائياً إذا قمت بتنشيط **تسجيل الدخول تلقائيًا**.

الإعدادات – يتيح لك تعديل العديد من الإعدادات.

المزيد – اختر من إنهاء جميع المحادثات لإغلاق جميع المحادثات الحالية أو الدعوات لرؤية قائمة بالأصدقاء الذين تمت دعوتهم للمحادثة أو المحظورين لعرض قائمة بالأصدقاء الذين قمت بحظرهم.

تغيير إعدادات Google Talk

يمكنك تكوين Google Talk لإرسال إعلام إليك بكل رسالة تستلمها في المحادثة وكذلك لإصدار نغمة رنين أو هز الهاتف.

كما يمكنك تكوين Google Talk لتسجيل دخولك تلقائيًا عند تشغيل الهاتف كما يمكنك ضبط ما إذا كان سيتم عرض مؤشر الهاتف المحمول بجانب اسمك في قائمة الأصدقاء لدى الأشخاص الآخرين.

لتكوين إشعارات لرسائل Google Talk الجديدة

1 من قائمة الأصدقاء، اضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم اضغط على **الإعدادات**.

2 حدد **الإشعارات** لتلقي إشعار في شريط الحالة عند تلقي رسالة محادثة جديدة.

3 اضغط على **تحديد نغمة** لاختيار نغمة رنين ستصدر صوت رنين لتنبيهك بمحادثة جديدة.

4 اضغط على **اهتزاز** لاختيار ضبط الاهتزاز عند تلقي

تنبيه بمحادثة جديدة.

لإظهار مؤشر الهاتف المحمول لأصدقائك أو إخفائه

1 من قائمة الأصدقاء، اضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم اضغط على **الإعدادات**.

2 حدد **مؤشر الهاتف المحمول** أو قم بإلغاء تحديده.

إذا تم تحديد مؤشر الهاتف المحمول، فسيرى أصدقاؤك مخطط تفصيلي لـ Android™ بجوار اسمك في قائمة الأصدقاء لديهم عند تسجيل دخولك إلى Google Talk على هاتف Android.

لضبط ما إذا كان سيتم تسجيل دخولك إلى Google Talk تلقائيًا أم لا

1 من قائمة الأصدقاء، اضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم اضغط على **الإعدادات** .

2 ضع علامة أو قم بإلغائها **تسجيل الدخول تلقائيًا**.

إذا تم تحديد تسجيل الدخول تلقائيًا، فسيتم تسجيل دخولك إلى Google Talk عند تشغيل الهاتف.

لضبط Google Talk لتغيير حالتك

1 من قائمة الأصدقاء، اضغط على **مفتاح القائمة** عندها اضغط على **الإعدادات**.

2 قم بتحديد **حالة بعيد تلقائياً** أو إلغاء تحديدها.

عند تحديد حالة بعيد تلقائياً فسيتم تغيير حالتك إلى بالخارج تلقائيًا عند إيقاف تشغيل الشاشة.

الأدوات المساعدة

ضبط المنبه

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** واضغط على **المنبه/الساعة**.

2 لإضافة منبه جديد، اضغط على علامة التبويب (إذا لزم الأمر).

3 اضغط على **منبه جديد** واضبط وقت المنبه.

4 اضبط أي خيارات أخرى مطلوبة ثم اضغط على **حفظ**.

5 اضغط على **مفتاح القائمة** لإضافة منبه آخر أو لتعديل إعدادات المنبه.

استخدام الحاسبة

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** واضغط على **الحاسبة**.

2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.

3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة المطلوبة (+ أو − أو × أو ÷)، يليها =.

4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، اضغط على **مفتاح القائمة**، ثم اضغط على **لوحة متقدمة** ثم اختر خيارًا.

إضافة حدث إلى التقويم

ملاحظة

يجب عليك إنشاء حساب Google أولاً لإستخدام التقويم.

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** واضغط على **التقويم**.

2 لعرض حدث، اضغط على التاريخ. يتم عرض الأحداث التي تحدث في هذا التاريخ أسفل التقويم. اضغط على الحدث لعرض تفاصيله.
إذا كنت تريد إضافة حدث، فاضغط على + في أعلى الزاوية العليا اليمنى من التقويم.

3 اضغط على حقل **ماذا** وأدخل اسم الحدث. تحقق من التاريخ وأدخل وقت البدء والانتهاء المطلوب لبدء الحدث وانتهائه.

4 اضغط على حقل **أين** لإدخال الموقع.

5 لإضافة ملاحظة إلى الحدث، اضغط على حقل **الوصف** وأدخل التفاصيل.

6 لتكرار الحدث، اضبط **تكرار** ثم اضبط **التذكيرات**، إذا لزم الأمر.

7 اضغط على **حفظ** لحفظ الحدث في التقويم.
سيقوم مربع ملون في التقويم بتحديد كل الأيام التي تم حفظ أحداث فيها. سيُصدر المنبه صوتًا عند وقت بدء الحدث إذا قمت بضبطه.

تغيير عرض التقويم

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** واضغط على **التقويم**.

2 في أعلى التقويم، اضغط على **يوم** أو **أسبوع** أو **جدول أعمال** أو **الشهر**.

Polaris Office

مع Polaris Office، يمكنك عرض ملفات المستندات الموجودة على جهازك وإنشائها وتعديلها. يمكن أن تكون الملفات التي تم تحميلها من بطاقات micro SD الخاصة بجهازك أو من مرفقات البريد الإلكتروني التي تم تنزيلها. يعتمد تطبيق Polaris Office تنسيقات الملفات التالية: txt، doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf.

إنشاء مستند جديد

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **Polaris Office**.

2 سجّل اسمك وعنوان البريد الإلكتروني على صفحة تسجيل المستخدم. إذا كنت تريد تخطي عملية التسجيل، فاضغط على **لاحقًا**.

3 اضغط على **ملفاتي** للوصول إلى الحافظات والمستندات الموجودة على بطاقة micro SD.

4 اضغط على **مفتاح القائمة** > **ملف جديد** لبدء مستند جديد.

5 اضغط على نوع المستند.

6 أدخل محتويات في المستند باستخدام الأدوات الموجودة في أسفل الشاشة.

7 عند الانتهاء من استخدام المستندات، اضغط على **مفتاح القائمة** > **حفظ** > **حفظ** (أو **حفظ باسم** لإدخال اسم مستند جديد) لحفظه.

8 اضغط على **مفتاح الرجوع** للخروج.

عرض مستند على جهازك وتعديله

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **Polaris Office**.

2 اضغط على **ملفاتي** للوصول إلى الحافظات والمستندات الموجودة على بطاقة micro SD.

3 انتقل إلى الحافظة التي تتضمن الملف المطلوب فتحه إذا كان غير موجود في الدليل الجذر. اضغط على المستند المطلوب عرضه أو تعديل.

ملاحظة

كما يمكنك فتح مرفق في بريد إلكتروني عن طريق الضغط على المرفق في الرسالة..

4 يتم فتح المستند لك لعرضه. إذا كنت تريد تعديله، فاضغط على **مفتاح القائمة** ثم حدد **وضع التعديل**.

◀ للتنقل بين الصفحات أو التجول عبر المستند، قم بالتمرير في الاتجاه المناسب.

◀ لتغيير مستوى التكبير/التصغير، اضغط على **مفتاح القائمة** > **تكبير/تصغير** ثم اضغط على مستوى التكبير/التصغير المطلوب أو ببساطة اضغط للتكبير/التصغير للوصول إلى مستوى التكبير/التصغير المطلوب.

◀ استخدم شريط الأدوات الموجود في أسفل الشاشة لتعديل المستند (Word أو Excel أو PowerPoint file).

◀ اضغط على **مفتاح القائمة** للوصول إلى خيارات القائمة الإضافية مثل ضبط حجم النص وإدراج علامة وإرسال ملف وضبط

5 عند الانتهاء من التعديل، اضغط على حفظ. ثم اضغط على مفتاح الرجوع للخروج.

أدوات مستندات Polaris Office

يتضمن تطبيق Polaris Office شريط أدوات يظهر تلقائيًا عند إنشاء مستند.

1 لعرض شريط الأدوات في مستند حالي، اضغط على **مفتاح القائمة** ثم حدد **وضع التعديل**.

2 اضغط على رمز شريط الأدوات وسيتم عرض خيارات الأداة المطابقة في بالون منبثق لتضغط عليها وتستخدمها.

3 لإخفاء البالون المنبثق لخيارات الأداة، اضغط على رمز شريط الأدوات مرة أخرى. يشير السهمان الأيسر والأيمن على شريط الأدوات إلى أنه يمكنك التمرير أفقيًا لعرض مزيد من الرموز. تختلف الأدوات الموجودة في شريط الأدوات وفقًا لنوع المستند.

إدارة المستندات عبر الإنترنت

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **Polaris Office**.

2 اضغط على **إضافة حساب** > **Box.net** للوصول إلى حسابك على الإنترنت.

3 أدخل حساب البريد الإلكتروني وكلمة المرور للوصول إلى حسابك ثم اضغط على **إضافة**.

4 قم بعرض مستنداتك على الخادم وإدارتها حسب رغبتك.

التحكم في الصوت

يمكنك البحث بالصوت وإكمال إجراءات صوتية أخرى، مثل بالاسم اتصال أو إرسال رسالة نصية إليها أو إرسال بريد إلكتروني أو إنشاء ملاحظة أو معرفة الاتجاهات بمجرد الضغط على رمز التحكم في الصوت.

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** > **البحث الصوتي**.

2 انتظر المطالبة "**قل أمرًا**"، ثم قل استعلامك.

3 بالنسبة للاستعلام، سيتم عرض نتائج البحث في مستعرض ويب. اضغط على النتيجة المطلوبة أو تابع البحث.

مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** واضغط على **مسجل الصوت**.

2 اضغط على التسجيل لبدء التسجيل.

3 اضغط على إيقاف لإنهاء التسجيل.

ملاحظة

اضغط على قائمة للوصول إلى التسجيلات الصوتية.
يمكنك الاستماع إلى التسجيلات المحفوظة.

إرسال التسجيل الصوتي

1 عند الانتهاء من التسجيل، يمكنك إرسال المقطع الصوتي. اضغط على **مشاركة**.

2 اختر من **البلوتوث** و**مشاركة عبر Wi-Fi** و**بريد إلكتروني** و**Gmail** و**المراسلة**. عند تحديد **بريد إلكتروني** أو **Gmail** أو **المراسلة**، ستتم إضافة ميزة التسجيل الصوتي إلى رسالة يمكنك كتابتها وإرسالها كالمعتاد.

مدير التطبيقات

يمكنك إدارة البرامج باستخدام مدير التطبيقات.

1 يسمح لك بالاطلاع على التطبيقات المستخدمة حاليًا بالضغط على علامة التبويب التطبيقات المشغلة. سيتم وصف التطبيقات ذات الاستهلاك العالي للموارد باللون الأحمر. المس رمز الإيقاف لإنهاء التطبيقات.

2 يسمح لك برؤية التطبيقات التي تم تثبيتها بالضغط على علامة التبويب التطبيقات المثبتة.

3 يسمح لك برؤية سعة ذاكرة النظام وبطاقة SD عن طريق الضغط على علامة التبويب التخزين.

4 يمكنك وضع عنصر واجهة المستخدم الخاص

بمدير التطبيقات على الشاشة الرئيسية والتحقق
من عدد التطبيقات قيد التشغيل حاليًا بسهولة.

الويب

المستعرض

يوفر لك المستعرض عالماً سريعاً ومفعمًا بالألوان من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك.على الهاتف المحمول.

ملاحظة

يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

< شريط الأدوات >

شريط الرموز على الشاشة في الأسفل يسهِّل استخدام المستعرض.

المستعرض الذي يتيح لك الاطلاع على صفحات ويب بالكيفية المتبعة نفسها على جهاز الكمبيوتر.

- الرجوع – الانتقال إلى صفحة ويب السابقة.
- إعادة التوجيه – يستخدم بجانب مفتاح الرجوع. يتيح لك التنقل للأمام والخلف بين صفحات ويب من دون فتح العديد من الإطارات.
- الإطارات – تظهر كل الإطارات المفتوحة.
- إطارات جديدة – فتح إطار جديد.
- الإعدادات – الانتقال إلى إعدادات المستعرض.

استخدام الخيارات

اضغط على **مفتاح القائمة** لعرض الخيارات التالية:

- القراءة لاحقًا - لإضافة صفحة ويب الحالية إلى قسم القراءة لاحقًا.
- إضافة موجزات ويب لـ RSS – لإضافة صفحة ويب مفضلة. عند ظهور عنصر جديد على صفحة الويب، سيتم تنبيهك تلقائيًا من خلال قارئ Google.

ملاحظة

إنّ RSS (Really Simple Syndication) عبارة عن تنسيقات موجز ويب يتم استخدامها لنشر المحتوى الذي يتكرر تحديثه، شأن إدخالات المدونات، أو عناوين الأخبار أو البث الصوتي على ويب. ويحتوي مستند RSS، والذي يُعرف بالموجز، أو بموجز ويب أو قناة، على ملخص محتوى من موقع ويب مقترن أو على النص الكامل. يسمح RSS للأشخاص بالبقاء على اطلاع على آخر أخبار مواقعهم المفضلة على ويب بطريقة تلقائية أسهل من التدقيق في المواقع يدوياً. وباستطاعة المستخدم الاشتراك في موجز عبر إدخال ارتباط الموجز في القارئ أو عبر النقر فوق رمز RSS في مستعرض لبدء عملية الاشتراك. ويتحقق القارئ من الموجزات التي اشترك فيها المستخدم بشكل دوري بحثاً عن محتوى جديد، ويقوم بتنزيل أي تحديثات يعثر عليها. بالنسبة لصفحات ويب موجزات لـ RSS غير المتاحة، سيتم تعطيل قائمة رمز إضافة موجزات ويب لـ RSS.

مشاركة الصفحة – اضغط عليه لمشاركة صفحة الويب.

بحث في الصفحة – يتيح البحث عن أحرف أو كلمات على صفحة ويب الحالية.

تحديد نص – لتحديد نص على صفحة الويب. قم بتضليل النص المطلوب بإصبعك. يتم نسخ النص المضلل إلى الحافظة ويمكنك لصقه في أي مكان يسمح بإدخال نص.

المزيد

- **الصفحة الرئيسية** – للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
- **ضبط الصفحة الرئيسية** – لضبط الصفحة الحالية كصفحة رئيسية.
- **إضافة اختصار إلى الصفحة الرئيسية** – إضافة الصفحة الحالية كاختصار للصفحة الرئيسية.
- **معلومات الصفحة** – لعرض تفاصيل صفحة الويب.
- **التنزيلات** – لعرض سجل التنزيلات.

تلميح

للعودة إلى صفحة الويب السابقة، اضغط على **مفتاح الرجوع** .

إضافة إشارات مرجعية

1 اضغط على بجوار حقل عنوان URL.

- من **عرض صورة مصغرة**، اضغط على **إضافة** ثم أدخل اسم وعنوان URL واضغط على **موافق**.

- من **عرض القائمة**، اضغط على **إضافة** ثم أدخل اسم وعنوان URL واضغط على **موافق**.

تغيير إعدادات المستعرض

اضغط على ⚙ واضبط الخيارات المطلوبة.

On-Screen Phone

هاتف On-Screen Phone 2.0 من LG

يتيح لك On-Screen Phone عرض شاشة الهاتف المحمول من الكمبيوتر عبر اتصال USB أو البلوتوث أو Wi-Fi. كما يسمح لك بالتحكم في الهاتف المحمول من خلال الكمبيوتر باستخدام الماوس أو لوحة المفاتيح.

رموز On-Screen Phone

- توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر أو فصله منه.
- لتدوير إطار On-Screen Phone (متوفر فقط في التطبيقات التي تعتمد التدوير).
- لبدء LG Home Panorama أو تغيير تفضيلات On-Screen Phone.
- تكبير إطار On-Screen Phone.
- للخروج من برنامج On-Screen Phone.
- تصغير إطار On-Screen Phone.

ميزات On-Screen Phone

- **التحكم والنقل في الوقت الفعلي:** عرض شاشة الهاتف المحمول والتحكم بها عند توصيله بالكمبيوتر الشخصي.
- **التحكم بالماوس:** يتيح لك التحكم بالهاتف المحمول باستخدام الماوس للنقر فوق شاشة الكمبيوتر والسحب عليها.
- **إدخال النص بواسطة لوحة المفاتيح:** يتيح لك إنشاء رسالة نصية أو ملاحظة باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر.

- **نقل ملف (من الهاتف المحمول إلى الكمبيوتر):**
إرسال ملف من الهاتف المحمول (مثل المعرض ومشغل الفيديو والموسيقى، و Polaris Office) إلى الكمبيوتر. ما عليك سوى النقر بزر الماوس الأيمن والسحب لنقل ملف إلى الكمبيوتر.
- **نقل الملفات (من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول):**
إرسال الملفات من الكمبيوتر إلى الهاتف المحمول. ما عليك سوى تحديد الملفات المطلوب نقلها ثم سحبها وإسقاطها في إطار on-Screen phone. يتم تخزين الملفات التي ترسلها في حافظة OSP.
- **LG Home Panorama:** لعرض جميع مساحات العمل الخاصة بـ LG Home. يمكنك ترتيب الرموز وعناصر واجهة الاستخدام بسهولة وتشغيل تطبيق بالنقر نقرًا مزدوجًا فوق الاختصار.

ملاحظة: يرجى التأكد أن LG Home هو المشغل الافتراضي. قد لا تعمل بعض عناصر واجهة المستخدم على النحو الصحيح على LG Home Panorama.

كيفية تثبيت On-Screen Phone على الكمبيوتر الشخصي

تفضل بزيارة الصفحة الرئيسية لـ LG (http://www.lg.com) وانتقل إلى **الدعم** > **دعم الهاتف المحمول** > حدد الطراز (LG-P936)
> **انقر فوق OSP (On-Screen Phone) لتنزيله.**
عندها يصبح بإمكانك تثبيت برنامج On-Screen Phone على الكمبيوتر.

On-Screen Phone

كيفية توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر الشخصي

يوفر برنامج On-Screen Phone 2.0 اتصالاً عبر USB و البلوتوث و Wi-Fi. يرجى اتباع التعليمات الخاصة بمعالج الاتصال الخاص ببرنامج OSP.

ملاحظة

يرجى التأكد من تحديد مربع اختيار On-Screen Phone في **الإعدادات** > **إعدادات الاتصال** > **On-Screen Phone**.

يرجى العلم بأن البطارية قد تنفد بسرعة أكبر بسبب الاستهلاك الحالي في حالة توصيل On-Screen Phone عبر Wi-Fi.

عند توصيل الهاتف المحمول بالكمبيوتر عبر نقطة اتصال الهاتف المحمول الفعالة مع الوصول إلى الإنترنت على الكمبيوتر، فقد يتم فرض رسوم بيانات إضافية وفقًا لخطة بيانات DataPro.

قد لا يعمل الوصول إلى الإنترنت باستخدام شبكات Wi-Fi على النحو الصحيح وفقًا لحركة المرور على الشبكة. عند تكبير إطار On-Screen Phone، فقد يصبح العرض على الشاشة بطيئًا.

للتحقق من اتصال الهاتف بالكمبيوتر الشخصي

بمجرد توصيل الجهازين، اسحب شريط الحالة الموجود في أعلى الصفحة الرئيسية لأسفل للتحقق من حالة اتصال On-Screen Phone.

لفصل الهاتف عن الكمبيوتر الشخصي

انقر فوق من ناحية اليسرى العليا من الإطار On-Screen Phone. وبدلاً من ذلك، اسحب شريط الحالة الموجود في أعلى الشاشة الرئيسية لأسفل وحدد **"On-Screen Phone متصل" > "فصل On-Screen Phone"**. المس **"قطع الاتصال"** في مربع حوار قطع الاتصال.

الإعدادات

الاتصال اللاسلكي و الشبكات

تتيح لك هذه القائمة إدارة اتصالات Wi-Fi و البلوتوث ونقطة الاتصال الفعالة والمحمولة واتصال البيانات ووضع الرحلات الجوية واتصالات VPN. للوصول إلى هذه القائمة، من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات** > **الاتصال اللاسلكي والشبكات**.

وضع الرحلات الجوية

يتيح لك وضع الرحلات الجوية إيقاف تشغيل جميع الاتصالات اللاسلكية بسرعة.

1 من الشاشة **الاتصال اللاسلكي والشبكات**، اضغط على مربع الاختيار **وضع الرحلات الجوية** لتشغيله (ستظهر علامة تحديد زرقاء).

2 اضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيله.

أو

1 اضغط باستمرار على **مفتاح الطاقة/القفل** ثم اضغط على **وضع الرحلات الجوية**.

2 اضغط باستمرار على **مفتاح الطاقة/القفل** ثم اضغط على **وضع الرحلات الجوية** مرة أخرى لإيقاف تشغيله.

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

إعدادات Wi-Fi – السماح بإعداد نقاط الوصول اللاسلكية وإدارتها. كما يسمح لك بضبط إعلام الشبكة أو بإضافة شبكة Wi-Fi. يتم الوصول إلى شاشة إعدادات Wi-Fi المتقدمة من خلال شاشة

إعدادات Wi-Fi. المس مفتاح "**القائمة**" والمس "**خيارات متقدمة**".

إعدادات Wi-Fi Direct – حدد مربع الاختيار لتنشيط Wi-Fi Direct. اضبط اسم جهاز Wi-Fi Direct وابحث عن الأجهزة الأخرى.

البلوتوث – تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.

إعدادات البلوتوث

- **اسم الجهاز:** اضبط اسم البلوتوث للجهاز لديك.
- **إكتشاف:** اضبط الجهاز لديك ليكون مرئيًا لأجهزة البلوتوث الأخرى.
- **بحث عن الأجهزة:** اضبط الجهاز ليكون مرئيًا لأجهزة البلوتوث الأخرى.

الاتصال ونقطة الاتصال الفعالة والمحمولة - يمكنك تكوين إعدادات الاتصال ونقطة Wi-Fi الفعالة والمحمولة.

إعدادات VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. تتيح لك إضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف المحمول – اضبط خيارات تجوال البيانات ووضع الشبكة والمشغلات، وأسماء نقاط الوصول (APNs)، وغير ذلك.

إعدادات المكالمات

يمكنك ضبط أرقام الاتصال الثابت والبريد الصوتي وإعدادات المكالمات الأخرى بما في ذلك رفض المكالمة وإعادة توجيه المكالمة وإعدادات إضافية

وإرسـال رسـائل ومـدة الـمـكـالـمـة.

الـصـوت

قـم بـضـبـط الـصـوت وإعـدادات الإشـعـار الافـتـراضـيـة ووضـع الاهـتـزاز. كـمـا يـمـكـنـك إدارة الاسـتـجـابـة الـصـوتـيـة والاهـتـزاز.

الـوضـع الـصـامـت - حـدد هـذا الـخـيـار لـكـتـم جـمـيـع الأصـوات بـاسـتـثـنـاء الـوسـائـط والـمـنـبـهـات.

اهـتـزاز - اضـبـط هـذا الـخـيـار الـمـتـعـلـق بـمـا إذا كـان سـيـتـم الـسـمـاح لـلـهـاتـف بـتـنـبـيـهـك مـن خـلال الاهـتـزاز.

مـسـتـوى الـصـوت - قـم بـتـعـديـل إعـدادات مـسـتـوى صـوت الـهـاتـف لـمـلاءمـة احـتـيـاجـاتـك وبـيـئـتـك.

نـغـمـة رنـيـن الـهـاتـف - حـدد نـغـمـة رنـيـن لـلـمـكـالـمـات الـواردة.

نـغـمـة رنـيـن الإشـعـارات - حـدد نـغـمـة رنـيـن لـلإشـعـارات مـثـل تـلـقـي رسـائـل جـديـدة أو أحـداث الـتـقـويـم.

نـغـمـات الـلـمـس الـمـسـمـوعـة - حـدد مـا إذا كـان سـيـتـم سـمـاع نـغـمـات عـنـد اسـتـخـدام لـوحـة الـطـلـب أو لا.

تـحـديـد مـسـمـوع - حـدد مـا إذا كـان سـيـتـم سـمـاع صـوت عـنـد الـضـغـط عـلـى الأزرار والـرمـوز والـعـنـاصـر الأخـرى الـمـوجـودة عـلـى الـشـاشـة.

أصـوات قـفـل الـشـاشـة - حـدد مـا إذا كـان سـيـتـم سـمـاع صـوت عـنـد قـفـل الـشـاشـة أو إلـغـاء قـفـلـهـا.

الاهـتـزاز عـنـد الـلـمـس – الاهـتـزاز عـنـد ضـغـط مـفـاتـيـح عـلـى الـشـاشـة وعـنـد تـفـاعـلات واجـهـة مـسـتـخـدم بـعـيـنـهـا.

إعدادات الشاشة

السطوع – لضبط سطوع الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائياً – اضبط لتبديل الاتجاه تلقائيًا عند تدوير الهاتف.

صورة متحركة – اضبط للسماح بالصور المتحركة.

مهلة الشاشة – اضبط الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.

خط العرض - لتغيير خط العرض.

مهلة إضاءة المفاتيح الأمامية - اضبط الفترة الزمنية الفاصلة قبل إطفاء مؤشر LED الضوئي الموجود على الجانب الأمامي من هاتفك تلقائيًا.

تحسين الشاشة - تغيير حجم الاستبانة للتطبيقات التي يتم تنزيلها لملاءمة حجم الشاشة.

معايرة جهاز استشعار الحركة - يتيح لك إعادة ضبط المعايرة لجهاز استشعار الحركة.

إيماءة

تحريك المؤشر - حدد هذا الخيار لضبط الجهاز لتحريك المؤشر بواسطة الضغط على أي جانب من الجهاز لتحريك المؤشر أثناء الكتابة.

نقل العناصر - إذا قمت بتحديد هذا الخيار، يمكنك تغيير موقع عنصر إلى الشاشات الرئيسية الأخرى من خلال لمس عنصر مطولاً وإمالة الجهاز.

كتم الصوت - حدد هذا الخيار لكتم صوت المكالمة الواردة عن طريق قلب الهاتف أثناء الرنين.

غفوة (إيقاف) – حدد هذا الخيار لاختيار تأجيل (إيقاف) المنبه عن طريق قلب الهاتف.

العنصر السابق/التالي - حدد هذا الخيار لعرض الصورة السابقة/التالية في المعرض وذلك بالضغط على الجانب الأيسر/الأيمن من الهاتف.

توقف - حدد هذا الخيار لإيقاف الفيديو مؤقتًا عن طريق قلب الهاتف.

الموقع و الحماية

استخدام الشبكات اللاسلكية – إذا قمت بتحديد استخدام الشبكات اللاسلكية، فسيحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام شبكات Wi-Fi والهاتف المحمول. عندما تضع علامة على هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

استخدام أقمار GPS الاصطناعية – إذا قمت بتحديد استخدام أقمار GPS الاصطناعية، فسيحدد الهاتف موقعك على مستوى الشارع بدقة.

إعداد قفل الشاشة – لضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. يمكنك ضبط رمز PIN أو كلمة المرور بدلاً من النقش أو تحديده كـ بلا.

عند تشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة، ستتم مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة.

مؤقت قفل الشاشة - اضبط المدة الزمنية لوضع الخمول قبل تمكين قفل الشاشة.

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد إقفال بطاقة SIM أو

تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

كلمات المرور المرئية – حدد هذا الخيار لإظهار كلمات المرور أثناء كتابتها أو قم بإلغاء التحديد لإخفاء كلمات المرور أثناء كتابتها.

تحديد مديرو الهاتف – إضافة المسؤولين أو إزالتهم.

استخدام بيانات اعتماد آمنة – يتيح لك هذا الخيار الوصول إلى شهادات آمنة

التثبيت من بطاقة SD – اختيار تثبيت شهادات مشفرة من بطاقة micro SD.

ضبط كلمة المرور – لضبط كلمة مرور تخزين بيانات الاعتماد أو تغييرها.

مسح الذاكرة - مسح مخزن بيانات الاعتماد لجميع المحتويات وإعادة ضبط كلمة المرور الخاصة به

استخدام نقش أو رمز PIN أو كلمة مرور لإلغاء القفل.

اضبط نقش أو رمز PIN أو كلمة مرور لإلغاء القفل لتأمين هاتفك. لضبط قفل الشاشة، اتبع الإجراء أدناه.

اضغط على **مفتاح القائمة** ثم اضغط على **الإعدادات** > **الموقع والحماية** > **إعداد قفل الشاشة** وحدد من بين **النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور**.

تحذير

اتبع احتياطات الأمان عند استخدام نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. من الهام تذكُّر معلومات إلغاء قفل الشاشة التي قمت بضبطها. يُسمح لك بـ 5 محاولات لإدخال معلومات إلغاء قفل الشاشة. إذا استنفدت جميع المحاولات الخمس، فسيتعين عليك الانتظار لمدة 30 ثانية لمحاولة إلغاء قفل الهاتف مرة أخرى.

عند تعذُّر استعادة نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور:

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على هاتفك وفشلت في استخدام النقش الصحيح خمس مرات، فاضغط على **هل نسيت النقش؟** ستكون مطالبًا بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google وستتم مطالبتك بإنشاء نقش جديد لإلغاء القفل. في حال عدم إنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، فستحتاج إلى تنفيذ إعادة تعيين ثابتة.

تنبيه

في حالة تنفيذ إعادة التعيين الثابتة، سيتم حذف جميع تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم. يرجى تذكُّر إجراء نسخ احتياطي لأية بيانات مهمة قبل تنفيذ إعادة التعيين الثابتة.

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط مع الاستمرار على المفاتيح التالية في نفس الوقت لمدة 8 ثوانٍ: **مفتاح الطاقة/القفل +**

مفتاح خفض مستوى الصوت.

3 عند ظهور شاشة إعادة التعيين على إعدادات المصنع، حرر المفاتيح.

4 اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** للتأكيد
-- احذف جميع بيانات المستخدم واضغط على مفاتيح مستوى الصوت للإلغاء.

التطبيقات

مصادر غير معروفة - حدد هذا الخيار للسماح بتثبيت التطبيقات التي حصلت عليها من مواقع ويب أو البريد الإلكتروني أو أي مواقع أخرى بخلاف سوق Play.

تحذير

بناء على التطبيقات التي تقوم بتثبيتها، قد لا يعمل الهاتف المحمول على النحو الصحيح كما قد يستخدم بشكل غير قانوني لتحديد موقعك والوصول إلى المعلومات الشخصية عبر الإنترنت.

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط مثل سوق Play.

إدارة التطبيقات — إدارة التطبيقات المثبتة وإزالتها.

الخدمات قيد التشغيل - التحقق من الخدمات قيد التشغيل حاليًا.

استخدام وحدة التخزين — لعرض ذاكرة التخزين المستخدمة من قِبل التطبيقات.

استخدام البطارية – لمعرفة التطبيقات التي تستخدم البطارية.

تطوير – لضبط خيارات تطوير التطبيق.

الحسابات والمزامنة

يتيح لك تمكين بيانات الخلفية والمزامنة التلقائية ومزامنة حسابات جديدة أو إضافتها.

خصوصية

تتيح لك تنفيذ إعادة تعيين لبيانات الشركة المصنعة. توخ الحذر حيث سيؤدي ذلك إلى مسح جميع بياناتك.

تخزين الهاتف وبطاقة SD

يتيح لك التحقق من إجمالي المساحة المتاحة على بطاقة micro SD. كما يمكنك أيضًا فصل بطاقة micro SD لإزالتها بأمان أو تنسيقها.

اللغة ولوحة المفاتيح

حد لغة وقم بتخصيص أسلوب الإدخال وإعدادات لوحة المفاتيح.

إدخال وإخراج الصوت

قم بضبط إعدادات أداة التعرّف على الصوت واستخدم إعدادات تحويل النص إلى الكلام لتكوين برنامج تركيب النص وتحويله إلى كلام في Android، للتطبيقات التي يمكنها الاستفادة منه.

إمكانية الوصول

تستخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت تثبيتها على هاتفك.

ملاحظة

يتطلب وظائف إضافية ليصبح قابلاً للتحديد.

إعدادات الاتصال

وضع اتصال USB - يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تخزين إذا أدرجت بطاقة ذاكرة. يمكنك ضبط وسيلة تخزين ذات سعة كبيرة كضبط افتراضي لوضع اتصال USB.

On-Screen Phone - اضغط على هذا الرمز لاستخدام برنامج On-Screen Phone. راجع برنامج On-Screen Phone على الصفحة 128.

التاريخ والوقت

اضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية وتنسيقات الوقت.

حول الهاتف

قم بعرض معلومات قانونية وتحقق من حالة الهاتف وإصدارات البرامج ونفذ تحديث البرنامج.

تحديث البرنامج

تحديث برنامج الهاتف

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برنامج الهاتف الثابت إلى أحدث إصدار بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه المعلومات، الرجاء زيارة: http://www.lg.com/

نظرًا لأن تحديث البرنامج الثابت للهاتف المحمول يتطلب الانتباه التام من المستخدم طوال مدة عملية التحديث، يرجى التأكد من مراجعة جميع التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى ملاحظة أن إزالة كبيل USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG لاسلكياً (OTA)

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برنامج هاتفك بأحدث الإصدارات بسهولة عبر OTA من دون الحاجة إلى توصيل كبيل بيانات USB. لا تتوفر هذه الميزة إلا إذا أتاحت شركة LG لجهازك الإصدار الأحدث للبرامج الثابتة أو عندما تتيحه.

أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول:

اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات** > **حول الهاتف**.يمكنك التحقق من إصدار البرنامج في أسفل القائمة.

لتحديث برنامج الهاتف، اضغط على **مفتاح القائمة** > **الإعدادات** > **حول الهاتف** > **تحديث البرنامج**

> تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة

تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات للبرامج الثابتة لطرازات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفر إصدار برامج ثابتة أحدث لكافة طرازات الهاتف.

ملاحظة

قد تفقد بياناتك الشخصية- بما في ذلك معلومات حول حساب Google وأي حسابات أخرى وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM، وذلك أثناء عملية تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بعمل نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

حقوق النشر والعلامات التجارية

إشعار:

برنامج Open Source

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة ضمن GPL وLGPL وMPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، تفضل زيارة الموقع /http://opensource.lge.com

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

خدمة DivX للهاتف المحمول

حول DIVX VIDEO: إن DivX® هو تنسيق فيديو رقمي أنشأته شركة DivX، LLC، وهي شركة تابعة لـ Rovi Corporation. وهذا جهاز رسمي من DivX Certified® يشغّل ملفات الفيديو بتنسيق DivX. تفضل بزيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

حول فيديو DIVX عند الطلب: يجب تسجيل جهاز DivX Certified® بهدف تشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب (VOD) التي تم شراؤها. للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم DivX VOD في قائمة إعداد الجهاز. انتقل إلى موقع vod.divx. com لمزيد من المعلومات حول كيفية إكمال تسجيلك.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى درجة الاستبانة العالية 720P، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و DivX Certified® والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

Dolby Mobile

تم تصنيعه بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز العلامة التجارية حرفا D هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.

الملحقات

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع هاتف LG-P936. **(قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)**

محول السفر

كبيل البيانات

قم بتوصيل هاتف LG-P936 بالكمبيوتر.

دليل المستخدم

اعرف المزيد حول هاتف LG-P936.

سماعة رأس استيريو

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

البيانات التقنية

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: 55+ درجة مئوية (تفريغ)،
45+ درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: 10- درجات مئوية

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

Model Name
LG-P936

Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	19. Mar. 2012

Signature of representative

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة. قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، قم بتغيير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفّر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا يمكن ضبط أي تطبيق	غير معتمد من قِبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفّر الخدمة لديك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب تم إدخال بطاقة SIM جديدة. تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدمًا.	شبكة جديدة غير مصرّح لها. تحقق من القيود الجديدة. اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً. لم يتم شحن البطارية. ملامسات البطارية متسخة.	اضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. نظّف ملامسات البطارية.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية. إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً. مشكلة في الاتصال لا يوجد فولتية خلل في الشاحن الشاحن غير مناسب خلل في البطارية	اشحن البطارية. تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف. تحقق من ملامسات البطارية، وقم بتنظيفها إذا اقتضى الأمر. قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف. إذا لم يسخن الشاحن، فقم باستبداله. استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. استبدل البطارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
الرقم غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS و صورة	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
يتعذر فتح الملفات	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملفات التي يمكن اعتمادها.
بطاقة SD لا تعمل	نظام الملفات FAT16، FAT32 معتمد	تحقق من نظام ملفات بطاقة SD من خلال قارئ البطاقات أو قم بتنسيق بطاقة SD باستخدام الهاتف.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا كنت تستخدم شريطاً أو غطاءً للحماية، فتأكد من أنه لا يغطي الناحية المحيطة بجهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجمّد الشاشة	مشكلة متقطعة في البرنامج	أخرج البطارية، وقم بإدراجها مجدداً ثم قم بتشغيل الهاتف. حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.
إنّ الهاتف مقفل ولا يعمل.	إعادة تشغيل الهاتف	1. أوقف تشغيل الهاتف. 2. انزع غطاء البطارية. 3. قم بتركيب البطارية. 4. أغلق الغطاء. 5. قم بتشغيل الهاتف مجدداً.

فارسی

LG-P936 راهنمای کاربر

این راهنما به شما کمک می کند با تلفن خود شروع به کار کنید.

اگر به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، از www.lg.com بازدید کنید.

- برخی از محتویات این راهنما ممکن است با تلفن شما منطبق نباشند. این به نرم افزرا تلفن و شبکه مخابراتی شما بستگی دارد.
- این گوشی به علت وجود صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا توصیه نمی شود.
- حق کپی ©2012 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل ، Talk™، YouTube™، Gmail™، Maps™ فروشگاه Play علائم تجاری Inc، Google. می باشند.

فهرست مطالب

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر.....8

آشنایی با تلفن همراه.....17

تلفن شما.....26

شروع به کار.....29

نصب سیم کارت و باتری.....29

شارژ تلفن.....31

وارد کردن کارت micro SD.....32

خارج کردن کارت micro SD.....34

فرمت کردن کارت microSD.....34

تغییر وضعیت بین برنامه ها و خروج از آن ها.....35

MHL.....36

صفحه اصلی تلفن.....38

نکاتی درباره صفحه لمسی.....38

حسگرهای نوری.....39

قفل کردن تلفن.....40

تغییر وضعیت سریع به حالت بی صدا.....41

صفحه اصلی.....41

سفارشی کردن صفحه اصلی.....42

بازگشت به برنامه استفاده شده اخیر.....43

صفحه اعلان ها.....44

مشاهده نوار وضعیت.....45

صفحه کلید روی صفحه.....48

وارد کردن متن.....52

حالت 123.....52

وارد کردن حروف اکسان دار.....53

تنظیم اشتراک گوگل 54
ایجاد اشتراک گوگل 54
ورود به اشتراک گوگل 55
اتصال به شبکه ها و دستگاه ها 57
Wi-Fi 57
بلوتوث 58
اتصال اطلاعات 61
هات اسپات های موبایل 62
Wi-Fi Direct 63
اشتراک گذاری Wi-Fi 63
Smartshare 64
تماس ها 69
برقراری تماس 69
تماس با مخاطبین 69
پاسخ دادن به تماس یا رد آن 69
تنظیم میزان صدا در حین تماس 70
برقراری تماس دوم 70
مشاهده گزارش تماس 71
تنظیمات تماس 72
مخاطبین 73
جستجوی مخاطب 73
افزودن مخاطب جدید 73
مخاطبین مورد علاقه 73
پیام رسانی/ایمیل 75
پیام رسانی 75
ایمیل 77

فهرست مطالب

شبکه سازی اجتماعی 83
افزودن اشتراک به تلفن 83
افزودن برنامه کوچک شبکه اجتماعی به صفحه اصلی 84
مشاهده و به روزآوری وضعیت 84
همگام سازی اشتراک ها در تلفن 85
حذف اشتراک ها از تلفن 86

دوربین 87
آشنایی با نمایاب 87
گرفتن عکس 89
وقتی عکس را گرفتید 89
استفاده از تنظیمات پیشرفته 90
مشاهده عکس های ذخیره شده 93
تنظیم عکس به صورت تصویر زمینه 94

دوربین فیلمبرداری 95
آشنایی با نمایاب 95
ضبط فیلم 97
بعد از ضبط فیلم 97
استفاده از تنظیمات پیشرفته 98
تماشای فیلم های ذخیره شده 99
تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم 99

چند رسانه ای 100
گالری 100
ارسال فیلم 101
استفاده از تصویر 102
مشاهده نمایش اسلایدی 102
مشاهده جزئیات عکس 102

انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه های
ذخیره انبوه USB 102
موسیقی 103
نحوه ذخیره فایل های موسیقی/ویدئویی در
تلفن 104
نحوه پخش فایل های موسیقی/ویدئویی در
تلفن 104
پخش آهنگ 105
کار با لیست های پخش 105
برای حذف آهنگ از لیست پخش 106
برای تغییرنام یا حذف یک لیست پخش 106
برنامه های گوگل 108
درباره برنامه های گوگل 108
Google Maps™ 108
جستجوی موقعیت ها و مکان ها 109
دریافت مسیرها 110
مکان های من 111
پاک کردن نقشه 111
عرض جغرافیائی 112
مکان ها 113
فروشگاه Play™ 114
Gmail™ 116
Google Talk™ 117
برنامه ها 120
تنظیم زنگ هشدار 120
استفاده از ماشین حساب 120
افزودن یک رویداد به تقویم 121
Polaris Office 122

فهرست مطالب

کنترل صدا 125
ضبط صوت 125
مدیریت برنامه 126

وب 128
مرورگر 128
استفاده از گزینه ها 129
افزودن محل یاب ها 130
تغییر تنظیمات مرورگر 131

On-Screen Phone 132
LG On-Screen Phone 2.0 132

تنظیمات 136
بی سیم و شبکه ها 136
تنظیمات تماس 138
صدا 138
نمایشگر 139
نماد وضعیت 140
امنیت و موقعیت 140
برنامه ها 143
اشتراک ها و همگام سازی 144
حریم 144
کارت حافظه و محل ذخیره تلفن 144
زبان و صفحه کلید 145
ورودی و خروجی صدا 145
قابلیت دسترسی 145
تنظیمات اتصال 145
تاریخ و زمان 146
درباره تلفن 146

به روزآوری نرم افزار..... 147
به روزآوری نرم افزار تلفن..... 147
به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق
اینترنت بی سیم (OTA)..... 147
حقوق کپی و علائم تجاری..... 149
تلفن همراه DivX 149
Dolby Mobile..... 150
لوازم جانبی..... 151
اطلاعات فنی..... 152
عیب یابی..... 153

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). این گوشی تلفن همراه مدل LG-P936 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه

(ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.

- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده توسط DASY4 برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.567 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.872 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.
- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠ هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همرا ه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی

دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).

- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فورا بعد

از آن، مراقب باشید.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- ایمنی جاده
- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.

- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این نکته در کنار جاده ها و خیابان ها بسیار ضروری است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند.

بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می

باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعات شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قو انین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از کاربرد تلفن در محل های سوخت گیری خودداری کنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را

خاموش کنید.

- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شوند.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملا خالی شود تا آن را مجددا شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب ممکن است منجر به انفجار شود.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه سازنده دور بیاندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.

آشنایی با تلفن همراه

قبل از شروع به استفاده از تلفن همراه، لطفا این مطلب را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

برای آن که حافظه بیشتری آزاد شود باید برنامه های خود را مدیریت کرده و برخی از داده ها از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید.

مدیریت برنامه ها

1 از صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **برنامه ها** > **مدیریت برنامه ها** کلیک کنید.

2 وقتی لیست برنامه ها ظاهر شد، به برنامه مورد نظر برای لغو نصب رفته و روی آن کلیک کنید.

3 روی **لغو نصب** و سپس **تایید** کلیک کنید تا لغو نصب برنامه مورد نظر شما تایید شود.

2. بهینه کردن عمر باتری

شما می توانید عمر باتری بین شارژها را افزایش دهید. برای این کار می توانید ویژگی هایی را که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

برای افزایش نیروی باتری

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید مانند Wi-Fi، بلوتوث یا GPS را خاموش کنید.

- روشنایی صفحه را کاهش داده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail™، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه هایی که بارگیری کرده اید ممکن است باعث کاهش نیروی باتری شوند.
- هنگام استفاده از برنامه های بارگیری شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.

برای مشاهده میزان شارژ باتری

1 از صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **درباره تلفن** > **وضعیت** کلیک کنید.

2 وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای مدیریت و کنترل مصرف باتری

1 از صفحه اصلی روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **درباره تلفن** > **مصرف باتری ضربه بزنید.**

2 در بالای صفحه نمایش، زمان مصرف باتری نمایش داده می شود. مدت زمانی که آخرین بار به یک منبع نیرو متصل شده اید یا اگر به منبع نیرویی متصل هستید، میزان نیروی باتری مصرف شده نمایش داده می شود. لیست برنامه ها یا خدماتی که باتری را مصرف کرده اند از زیاد به کم در صفحه نمایش نشان داده می شوند.

3. نصب یک سیستم عامل منبع آزاد

نصب یک سیستم عامل منبع آزاد در تلفن و عدم استفاده از

سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده ممکن است باعث شود که تلفن شما درست کار نکند.

هشدار

- هشدار: اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.
- به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند فروشگاه Play بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود

یک الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. برای تنظیم قفل صفحه، مراحل زیر را دنبال کنید.

روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **امنیت و موقعیت** > **تنظیم قفل صفحه** کلیک کنید و از بین **الگو**، **کد پین** یا **رمز ورود** یکی را انتخاب نمایید.

هشدار

هنگام استفاده از الگوی باز کردن قفل، کد پین، یا رمز ورود احتیاط کنید. بسیار مهم است که اطلاعات تنظیم شده باز کردن قفل صفحه را به خاطر بسپارید. فقط 5 بار می توانید اطلاعات باز کردن قفل صفحه را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید و قفل باز نشد، باید 30 ثانیه صبر کنید و بعد دوباره به باز کردن قفل تلفن اقدام کنید.

اگر الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

اگر سعی کردید وارد اشتراک گوگل خود در تلفن شوید و در هر 5 بار الگوی شما اشتباه بود، روی **الگو را فراموش کرده اید؟** کلیک کنید باید وارد اشتراک گوگل خود شده و از شما خواسته می شود که یک الگوی باز کردن قفل جدید ایجاد کنید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا پین کد یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر باید گوشی را به شرایط اولیه آن برگردانید، از **بازنشانی اصلی** استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 کلیدهای زیر را همزمان به مدت 8 ثانیه فشار داده و نگهدارید: **کلید روشن/خاموش/قفل + کلید صدای کم**.

3 وقتی صفحه، بازنشانی اصلی کارخانه را نشان داد، دکمه ها را رها کنید.

4 **کلید روشن/خاموش/قفل** را برای تایید -- حذف همه داده های کاربر، و کلیدهای میزان صدا را برای لغو فشار دهید.

هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند. لطفا قبل از انجام **بازنشانی اصلی**، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

6. استفاده از کارت micro SD

عکس ها، فایل های موسیقی و فیلم را می توان در حافظه خارجی ذخیره نمود. قبل از ذخیره این فایل ها در حافظه خارجی، باید یک کارت micro SD وارد کنید. اگر کارت micro SD را وارد نکرده باشید، نمی توانید این فایل ها را در حافظه خارجی ذخیره کنید.

هشدار

برای برداشتن کارت micro SD ابتدا به طور ایمن آن را خارج کنید. در غیراینصورت، ممکن است کارت micro SD و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در micro SD خراب شوند. برای برداشتن ایمن کارت micro SD، از صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **کارت حافظه و محل ذخیره تلفن** > **خارج کردن کارت حافظه** کلیک کنید.

7. اتصال تلفن به رایانه با استفاده از USB

1 از کابل USB که همراه با تلفن در اختیار شما قرار می گیرد برای اتصال تلفن به پورت USB رایانه استفاده کنید. یک اعلان اعلام می کند که USB متصل است و می توانید پنجره حالت اتصال USB را مشاهده کنید.

2 روی **ذخیره انبوه** ضربه زده و سپس برای تایید انتقال فایل ها بین کارت micro SD تلفن و رایانه، روی **تایید** کلیک کنید.

وقتی تلفن به عنوان یک محل ذخیره USB متصل شد، یک اعلان دریافت می کنید. کارت micro SD تلفن به عنوان یک درایو در رایانه نصب می شود. اکنون می توانید فایل ها را از و در کارت micro SD کپی کنید.

نکته

وقتی کارت micro SD را به عنوان دستگاه ذخیره USB متصل می کنید، دسترسی به آن ممکن نخواهد بود. بنابراین نمی توانید از برنامه های وابسته به کارت micro SD مانند موسیقی استفاده کنید.

8. همگام سازی تلفن با رایانه (LG PC Suite)

LG PC Suite IV برنامه ای است که به شما کمک می کند تلفن همراه خود را با استفاده از یک کابل ارتباط داده ای USB به رایانه وصل کنید. پس از اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

عملکردهای مهم LG PC Suite IV

- ایجاد، ویرایش و حذف آسان اطلاعات تلفن
- همگام سازی داده های تلفن با داده های رایانه (مخاطبین، تقویم، پیام های SMS، محل یاب ها و گزارش تماس)
- انتقال آسان فایل های چندرسانه ای (عکس ها، فیلم ها، موسیقی) بین رایانه و تلفن با قابلیت کشیدن و رها کردن

نصب برنامه رایانه ای "LG PC Suite"

برنامه رایانه ای "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

1 به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.

2 به **پشتیبانی > پشتیبانی تلفن همراه >** رفته و مدل (LG-P936) را انتخاب کنید.

3 روی **PC Sync (همگام سازی رایانه)** از **Download (بارگیری)** کلیک کرده و سپس روی **WINDOW PC Sync Download (بارگیری WINDOW PC Sync)** برای بارگیری برنامه رایانه ای **"LG PC Suite"** کلیک کنید.

یا برنامه را از کارت microSD از قبل نصب شده بارگیری کنید.

1 کابل داده USB را به رایانه وصل کنید. مطمئن شوید که حالت **ذخیره انبوه** در تلفن فعال باشد.

2 پوشه LGPCSuiteIV را از ذخیره انبوه در رایانه کپی کنید.

3 فایل LGInstaller.exe را در رایانه اجرا کرده و دستورالعمل ها را دنبال کنید.

4 وقتی نصب LG PC Suite IV کامل شد، حالت **ذخیره انبوه** را غیرفعال کنید تا LG PC Suite IV اجرا شود.

توجه: لطفا فایل های برنامه دیگری که در کارت حافظه نصب است را حذف یا پاک نکنید. این ممکن است به برنامه های نصب شده قبلی آسیب برساند.

توجه: برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

9. هنگام استفاده از اتصال داده ها، صفحه نمایش را قفل کنید.

هنگام استفاده از اتصال داده ها، اگر به تلفن دست نزنید پس از مدتی صفحه آن خاموش می شود. برای روشن کردن صفحه نمایش LCD، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید.

10. تلفن را صاف نگهدارید

لطفا تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف نگهدارید.

هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت داده ها، سعی کنید به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. این ممکن است به

کیفیت تماس آسیب برساند.

11. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر تلفن به ورودی کاربر پاسخ نداد یا صفحه نمایشگر ثابت شد:

کلید روشن/خاموش/قفل را برای 12 ثانیه نگهدارید تا خاموش شود. سپس دوباره **کلید روشن/خاموش/قفل** را برای 3 ثانیه نگهدارید تا تلفن راه اندازی مجدد شود.

12. وقتی رایانه را روشن/خاموش می کنید، تلفن را وصل نکنید

هنگام روشن یا خاموش کردن رایانه، تلفن را از رایانه جدا کنید چون ممکن است خطا در رایانه رخ دهد.

تلفن شما

برای روشن کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفل را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگهدارید.

برای خاموش کردن تلفن، کلید روشن/خاموش/قفل را به مدت 3 ثانیه فشار دهید و روی **خاموش کردن** و سپس **تایید** کلیک کنید.

کلید روشن/خاموش/قفل

- با فشار دادن و نگهداشتن این کلید، تلفن روشن/خاموش می شود.
- صفحه را روشن و خاموش کرده و آن را قفل می کند.

حسگرهای نوری

- نزدیکی به اشیاء را حس می کند، مثلا در حین تماس، سر شما را حس می کند تا ویژگی های ناخواسته به طور اتفاقی فعال نشود.

کلید برگشت

- به صفحه قبل باز می گردد.
- منوها و کادرهای محاوره ای باز را می بندد.

گوشی

لنز دوربین جلو

- برای گرفتن عکس از خود استفاده می شود.

کلیدهای سریع

- کلید تلفن
- کلید پیام
- کلید مرورگر
- کلید برنامه ها

کلید منو/جستجو

- گزینه های موجود برای صفحه فعلی را نمایش می دهد.
- فشار داده و نگهدارید تا عملکرد جستجو فعال شود.

کلید اصلی

- از هر صفحه ای به صفحه اصلی باز می گردد.

هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکردهای صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با روکش یا نوار محافظ نپوشانید.
این کار ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

نکات

- وقتی برنامه ای را باز می کنید که گزینه های موجود آن را بررسی کنید، باید روی کلید منو کلیک کنید.
- اگر تلفن شما هنگام استفاده دچار اشکال می شود یا روشن نمی شود، باتری را خارج کرده و دوباره وارد کنید، 5 ثانیه صبر کرده و تلفن را روشن کنید.

تلفن شما

کلیدهای میزان صدا

- به شما امکان می دهد میزان صدای رسانه و زنگ را تنظیم کنید یا در حین تماس میزان صدای تماس را تنظیم نمایید.
- کلید صدای کم را فشار داده و نگهدارید تا به حالت بی صدا بروید.

شروع به کار

نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:

1 تلفن را محکم در دست بگیرید. نوک انگشت خود را در جای انگشت در پایین قاب پشتی قرار داده و قاب را بردارید.

2 سیم کارت را در جایگاه سیم کارت وارد کنید و آن را بلغزانید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

3 سطوح طلایی تلفن و باتری را روی هم قرار داده و باتری را وارد کنید.

4 قاب پشتی تلفن را سر جایش قرار دهید (همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است). کمی به طرف پایین فشار دهید تا قاب باتری با کلیک در جای خود قفل شود.

شارژ تلفن

1 آداپتور و کابل USB را وصل کنید.

2 کابل USB را (مانند شکل) در پورت شارژر/لوازم جانبی وارد کنید. علامت USB باید رو به بالا باشد.

توجه

برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

توجه

تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید این قسمت را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید، چون ممکن است از کار بیفتد.

اگر در اثر خالی بودن باتری، تلفن خاموش شود، به باتری یک باتری ضعیف می گویند. در این حالت وقتی تلفن را به شارژر وصل می کنید (TA یا USB)، چراغ LED صفحه کلید در پایین تلفن شروع به چشمک زدن می کند. برای باتری ضعیف این یک امر عادی است تا از جریان بیش از حد برق جلوگیری شود زیرا این تلفن طوری طراحی شده است که باتری را در برابر آسیب دیدگی محافظت کند. پس از چند ثانیه، LCD به طور عادی خاموش می شود.

وارد کردن کارت micro SD

برای استفاده از دوربین و سایر ویژگی های چندرسانه ای، کارت micro SD™ را وارد کنید. محتویات چندرسانه ای را می توانید در کارت micro SD ذخیره کنید. یک کارت micro SD از قبل در LG-P936 نصب شده است.

توجه

این دستگاه از کارت micro SD تا 32 گیگابایت پشتیبانی می کند.

1 قبل از وارد یا خارج کردن کارت micro SD، تلفن را خاموش کنید. قاب پشتی را بردارید.

2 سپس کارت micro SD را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

خارج کردن کارت micro SD

برای برداشتن ایمن کارت micro SD از تلفن، ابتدا باید آن را به طور ایمن خارج کنید.

توجه

در Android OS 2.3 و بالاتر می توانید برنامه ها را از فروشگاه Play بارگیری کرده و آن ها را در یک کارت micro SD و روی تلفن ذخیره کنید. به همین دلیل، اگر مراحل خارج کردن ایمن کارت را انجام ندهید، ممکن است خطا رخ دهد چون اطلاعات بین کارت micro SD و تلفن با هم هماهنگی نخواهند داشت. در بدترین حالت، کارت micro SD ممکن است خراب شود یا آسیب ببیند.

1 از صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات > کارت حافظه و محل ذخیره تلفن > خارج کردن کارت حافظه ضربه بزنید.**

2 قاب باتری را باز کرده و آرام کارت microSD را از شکاف بیرون بکشید.

هشدار

برای برداشتن کارت micro SD ابتدا به طور ایمن آن را خارج کنید. در غیراینصورت، ممکن است کارت micro SD و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در micro SD خراب شوند.

فرمت کردن کارت microSD

معمولاً کارت microSD از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه

وقتی کارت microSD را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

1 از صفحه اصلی روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات > کارت حافظه و محل ذخیره تلفن > خارج کردن کارت حافظه ضربه بزنید.**

2 روی دکمه **پاک کردن کارت حافظه** و **پاک کردن کارت حافظه** کلیک کنید.

3 اگر یک الگوی باز کردن قفل تنظیم کرده اید، آن را وارد کرده و روی **پاک کردن همه چیز** کلیک کنید. کارت حافظه فرمت شده و برای استفاده آماده می شود.

توجه

اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

تغییر وضعیت بین برنامه ها و خروج از آن ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ها اجرا می شوند، برنامه دیگری را باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های

غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

تغییر وضعیت بین برنامه ها

- کلید **صفحه اصلی** را لمس کرده و نگهدارید. یک لیست از برنامه های اخیرا استفاده شده نمایش داده می شود. سپس روی برنامه مورد نظر برای دسترسی کلیک کنید.

برای توقف استفاده از یک برنامه/خروج از برنامه:

1 از صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات > برنامه ها > مدیریت برنامه ها** کلیک کنید.

2 روی برنامه مورد نظر ضربه زده و برای خروج روی **توقف اجباری** کلیک کنید.

MHL

MHL (پیوند اچ دی موبایل) یک رابط استاندارد صدا/تصویر موبایل برای اتصال تلفن های موبایل و سایر دستگاه های مصرف کننده الکترونیکی قابل حمل به نمایشگرها و تلویزیون های با کیفیت بالا می باشد. استاندارد MHL شامل یک کابل با رابط 5 پین است که صدای دیجیتال و ویدیوی HD تا 1080p را پشتیبانی می کند. می توانید وقتی مشاهده گر تصویر یا پخش کننده ویدیو در صفحه تلفن شما قابل رویت بود، فایل تصویر و ویدیویی را از تلویزیون/مانیتور مشاهده کنید.

توجه

وقتی دستگاه را به یک HDTV که MHL در آن فعال است متصل کردید، کابل به طور همزمان دستگاه و رسانه خروجی را شارژ می کند. اگر HDTV دارای MHL فعال نباشد، کابل دستگاه متصل را شارژ نمی کند مگر این که از یک آداپتور MHL-HDMI استفاده شود.

صفحه اصلی تلفن

نکاتی درباره صفحه لمسی

با لمس انگشت می توانید به برنامه های موجود دسترسی داشته باشید، انتخاب های منو را انجام دهید و به اطلاعات ذخیره شده در تلفن خود دسترسی پیدا کنید. از اصطلاحات زیر برای توضیح عملکردهای مختلف صفحه لمسی استفاده می شود:

ضربه زدن - یک ضربه انگشت گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف را در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می کند.

لمس کردن و نگهداشتن - برای این کار گزینه را در صفحه لمس کرده و انگشت خود برندارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

کشیدن - موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

حرکت دادن یا لغزاندن - برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از لمس کردن، انگشت خود را نگهدارید، انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزانید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

دو بار ضربه - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار کلیک کنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه

وب دو بار سریع کلیک کنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می توانید برای بزرگنمایی و کوچکنمایی هنگام گرفتن عکس (با دوربین) و هنگام استفاده از نقشه ها، دو بار کلیک کنید.

نزدیک کردن دو انگشت برای بزرگنمایی: هنگام استفاده از مرورگر وب، نقشه یا مرور عکس ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

چرخاندن صفحه - در هر برنامه و منویی، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

توجه

- برای انتخاب یک مورد، روی وسط نماد کلیک کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید گزینه ها یا کلیدهای دیگر را فشار ندهید.

حسگرهای نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داه می شود، این حسگر با حس کردن، به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری

افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه کلید لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

قفل کردن تلفن

وقتی از گوشی LG-P936 استفاده نمی کنید، **کلید روشن/خاموش/قفل** را برای قفل کردن تلفن فشار دهید. این کار از فشرده شدن اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

همچنین اگر از تلفن برای مدتی استفاده نمی کنید، صفحه اصلی یا صفحه دیگری که مشاهده می کنید، پس از 30 ثانیه غیرفعال بودن، با صفحه قفل جایگزین می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شده و از شماره گیری اتفاقی جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را باز کنید. آخرین صفحه ای که روی آن کار می کردید باز می شود.

توجه

- زمان وقفه صفحه خودکار را می توان در تنظیمات به صورت دستی تنظیم نمود.
- اگر هنگام قفل کردن تلفن، برنامه ای باز باشد، ممکن است در حالت قفل نیز اجرا شود. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

تنظیم الگوی باز کردن قفل:

الگوی باز کردن قفل را می توانید با متصل کردن چهار

یا چند نقطه ترسیم کنید.

برای باز کردن قفل تلفن، الگویی که تنظیم کرده اید را روی صفحه ترسیم کنید.

احتیاط

اگر بیشتر از 5 خطای ترسیم در یک دور رخ دهد، باید 30 ثانیه صبر کرده و دوباره امتحان کنید.

تغییر وضعیت سریع به حالت بی صدا

برای آن که تلفن فوری در حالت بی صدا قرار بگیرد، **کلید صدای کم** را فشار داده و نگهدارید تا در نوار وضعیت ظاهر شود.

صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات مختلف را مشاهده کنید.

همچنین می توانید هر صفحه را با میانبرها و پوشه ها سفارشی کنید. می توانید هر صفحه را با برنامه های کوچک سفارشی کنید به طوری که به صورت میانبرهایی از برنامه های دلخواه شما باشند.

توجه

در صفحه اصلی می توانید کلیدهای سریع را در پایین صفحه مشاهده کنید. کلیدهای سریع، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی را با افزودن عناصر دسترسی سریع مانند میانبرها، برنامه های کوچک، پوشه ها به آن یا تعویض تصویر زمینه، سفارشی کنید.

- **برنامه های کوچک**: برنامه های کوچک جدید را به صفحه اصلی خود اضافه کنید تا بتوانید به برنامه ها دسترسی فوری داشته باشید بدون آن ها نیازی به باز کردن کامل برنامه ها باشد.
- **میانبرها**: میانبرهای برنامه، محل یاب وب، مخاطب، ایمیل، و لیست پخش موسیقی را به صفحه اصلی اضافه کنید.
- **پوشه ها**: پوشه هایی برای سازمان دهی مخاطبین و میانبرها اضافه کنید.
- **تصویر زمینه**: تصویر زمینه صفحه اصلی را تغییر دهید.

برای افزودن برنامه های کوچک، میانبرها و پوشه ها در صفحه اصلی:

1. برای افزودن یک مورد، محلی را انتخاب کنید (صفحات اصلی)، برای این کار صفحه اصلی را به چپ یا راست یا برعکس حرکت دهید.
2. روی **کلید منو** > **افزودن** کلیک کنید.
   یا یک قسمت خالی از صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
3. روی گزینه مورد نظر برای افزودن به صفحه نمایش کلیک کنید: **برنامه های کوچک**، **میانبرها**، **پوشه ها** یا **تصویر زمینه**.

4 روی یک برنامه کوچک، میانبر یا پوشه موجود کلیک کنید.

5 یک نماد جدید در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد. برای قرار دادن آن در صفحه دیگر، نماد را به طرف محل مورد نظر در صفحه مورد نظر بکشید و انگشت خود را رها کنید.

نکته

برای افزودن یک برنامه از قبل بارگیری شده یا برنامه ای که از فروشگاه Play در صفحه اصلی بارگیری کرده اید، کافی است نماد مورد نظر را در صفحه برنامه ها لمس کرده و نگهدارید تا به صفحه اصلی اضافه شود.

توجه

اگر فضای لازم در صفحه اصلی نبود، گزینه **افزودن** موجود نخواهد بود و باید قبل از افزودن مورد دیگر، موردی را حذف یا پاک کنید. در این حالت می توانید به صفحه اصلی دیگری بروید.

برای حذف یک نماد برنامه در صفحه اصلی، نماد میانبر مورد نظر را برای حذف لمس کرده و نگهدارید و آن را به طرف در پایین صفحه بکشید.

حذف برنامه هایی که از قبل بارگیری شده اند ممکن نیست. (فقط نمادهای برنامه ها را می توانید از صفحه حذف کنید).

بازگشت به برنامه استفاده شده اخیر

1 کلید اصلی **را لمس کرده و نگهدارید.** در

صفحه نمادهای برنامه هایی که اخیرا استفاده کرده اید نشان داده می شود.

2 روی یک نماد کلیک کنید تا برنامه آن باز شود یا برای بازگشت به برنامه فعلی، روی **کلید برگشت** کلیک کنید.

صفحه اعلان ها

نماد اعلان ها روی نوار وضعیت، وجود پیام های جدید، رویدادهای تقویم، زنگ های هشدار، رویدادهای در حال انجام مثلا وقتی در حال تماس هستید را گزارش می دهد. شما می توانید لیستی از همه اعلان های اخیر را مشاهده کنید.

نوار اعلان ها در بالای صفحه نمایش اجرا می شود.

نوار وضعیت را لمس کرده و نگهدارید و با انگشت خود آن را به طرف پایین بلغزانید. یا از صفحه اصلی، روی

کلید منو > **اعلان ها** کلیک کنید. در این جا می توانید حالت بی صدا (لرزشی)، Wi-Fi، بلوتوث، GPS و وضعیت اطلاعات را بررسی کرده و فورا آن ها را خاموش و روشن کنید.

مشاهده نوار وضعیت

نوار وضعیت از نمادهای تصویری مختلفی نظیر قدرت سیگنال، پیام های جدید، عمر باتری و بلوتوث فعال و اتصالات داده ای، برای نمایش اطلاعات تلفن استفاده می کند.

در جدول زیر مفهوم نمادهایی که احتمالاً در نوار وضعیت می بینید آورده شده است.

[نوار وضعیت]

نماد	شرح
	سیم کارتی وارد نشده است
	هیچ سیگنال شبکه ای وجود ندارد
	حالت هواپیما روشن است
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	هدست سیم دار متصل است
	تماس در حال انجام است
	تماس نگهداشته شده

صفحه اصلی تلفن

نماد	شرح
	تلفن بلندگو روشن است
	میکروفن تلفن بی صدا است
	تماس بی پاسخ
	بلوتوث روشن است
	به یک دستگاه بلوتوث متصل شد
	زنگ هشدار تنظیم شد
	پست صوتی جدید موجود است
	زنگ بی صدا است

نماد	شرح
	حالت لرزشی روشن است
	باتری کاملا شارژ شد
	باتری در حال شارژ است
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است
	بارگیری داده ها
	بارگذاری داده ها
	GPS روشن است
	دریافت داده های موقعیت از GPS

نماد	شرح
	LG On-Screen Phone متصل است
	3 اعلان دیگر نشان داده نشده است
	داده ها در حال همگام شدن است
	بارگیری پایان یافت
	ایمیل جدید موجود است
	Gmail جدید موجود است
	پیام جدید Google Talk موجود است
	پیام متنی/چندرسانه ای جدید موجود است

نماد	شرح
	آهنگی در حال پخش است
	رویداد نزدیک
	اتصال به اینترنت با USB فعال است.
	هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است
	اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است.
	دریافت و ارسال داده ها

صفحه اصلی تلفن

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه ای که می خواهید متن را وارد کنید ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است روی یک زمینه متنی در جایی که می خواهید متن را وارد کنید کلیک کنید.

صفحه کلید LG - کورتی - وارد کردن حروف

❶ کلید shift – یک بار کلیک کنید تا حرف بعدی که تایپ می کنید بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار کلیک کنید.

❷ **کلید تنظیمات/علامت ها و اعداد** - کلیک کنید تا حالت ورودی به علامت ها و اعداد تغییر کند. برای انجام تنظیمات مختلف صفحه کلید LG، لمس کرده و نگهدارید.

❸ **کلید حذف** - برای حذف نویسه های سمت چپ مکان نما، کلیک کنید.

❹ **مخفی کردن صفحه کلید** - کلیک کنید تا صفحه کلید مخفی شود.

❺ **کلید وارد کردن** - کلیک کنید تا مکان نما به خط بعدی برود.

صفحه کلید LG - کورتی - وارد کردن علامت ها و اعداد

❶ **کلید Alt** - کلیک کنید تا علامت های دیگر وارد

شود. صفحه کلید به نویسه های دیگر تغییر می کند.

2 **کلید تنظیمات/حروف** - کلیک کنید تا حالت ورودی به ورودی حروف تغییر کند. برای انجام تنظیمات مختلف صفحه کلید LG، لمس کرده و نگهدارید.

3 **کلید فاصله** - کلیک کنید تا یک فاصله وارد شود.

4 **کلید حذف** - برای حذف نویسه های سمت چپ مکان نما، کلیک کنید.

5 **مخفی کردن صفحه کلید** - کلیک کنید تا صفحه کلید مخفی شود.

6 **کلید بعدی** - کلیک کنید تا مکان نما به زمینه بعدی برود.

صفحه کلید LG – صفحه کلید تلفن

برای رفتن به صفحه کلید گوشی از صفحه کلید LG، را فشار داده و نگهدارید. روی **تنظیمات صفحه کلید LG > آرایش صفحه کلید >** و سپس **صفحه کلید گوشی** کلیک کنید. با کلیک کنید بر روی کلید با برچسب حرف مورد نظر، می توانید درست مانند تلفن های 12 کلیدی قدیمی، حروف را وارد کنید. ممکن است لازم باشد برای وارد کردن حرف یا عدد مورد نظر، چهار بار روی یک کلید کلیک کنید.

❶ **کلید shift** – یک بار کلیک کنید تا حرف بعدی که تایپ می کنید بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار کلیک کنید.

❷ **کلید فاصله** - کلیک کنید تا یک فاصله وارد شود.

❸ **کلید حذف** - برای حذف نویسه های سمت چپ مکان نما، کلیک کنید.

❹ **کلید تنظیمات/علامت ها و اعداد** - کلیک کنید تا حالت ورودی به علامت ها و اعداد تغییر کند. برای انجام تنظیمات مختلف صفحه کلید LG، لمس کرده و نگهدارید.

❺ **کلید وارد کردن** - کلیک کنید تا مکان نما به خط بعدی برود.

❻ **مخفی کردن صفحه کلید** - کلیک کنید تا صفحه کلید مخفی شود.

❼ **کلید T9** - کلیک کنید تا حالت ورودی T9 روشن شود.

وارد کردن متن

کلید shift – یک بار کلیک کنید تا حرف بعدی که تایپ می کنید بزرگ تایپ شود. دو بار کلیک کنید تا همه حروف بزرگ شود دایره رنگی روی دکمه به شما نشان می دهد حروف بزرگ روشن است یا فقط برای یک نویسه روشن است.

کلید تنظیمات/علامت ها و اعداد - کلیک کنید تا حالت ورودی به حالت 123 تغییر یافته و اعداد و علامت ها را وارد کنید. برای انجام تنظیمات مختلف صفحه کلید LG، لمس کرده و نگهدارید.

کلید وارد کردن - هنگام وارد کردن متن، خط دیگری اضافه می کند.

مخفی کردن صفحه کلید - صفحه کلید را از صفحه برمی دارد.

کلید حذف - هر متنی که وارد کرده اید را حذف می کند.

برای درج فاصله، روی کلیک کنید.

حالت 123

این حالت به شما امکان می دهد، سریعتر اعداد (مثلاً یک شماره تلفن) را در پیام متنی وارد کنید. قبل از بازگشت دستی به حالت ورودی متن مناسب، با ضربه زدن بر روی کلید ، روی کلیدهای مربوط به اعداد مورد نظر کلیک کنید.

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی را وارد کنید (مانند "á").

از صفحه کلید تلفن

وقتی نویسه حرفی مربوطه ناپدید شد، همان کلید را دوباره فشار دهید تا نویسه ویژه مورد نظر شما ظاهر شود.

از صفحه کلید کورتی

برای وارد کردن اکسان، کلید "a" را فشار داده و نگهدارید.

حرف اکسان دار ظاهر می شود، روی آن کلیک کنید تا وارد شود.

تنظیم اشتراک گوگل

اولین باری که برنامه گوگل را در تلفن باز می کنید، باید با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید. اگر اشتراک گوگل ندارید، از شما خواسته می شود اشتراکی ایجاد کنید.

ایجاد اشتراک گوگل

1 از صفحه اصلی، **کلید برنامه ها** را فشار دهید.

2 روی **Gmail** > **بعدی** > **ایجاد** کلیک کنید تا برنامه جادویی تنظیم Gmail™ شروع شود.

3 روی یک زمینه متنی کلیک کنید تا صفحه کلید لمسی باز شود، سپس نام و نام کاربر اشتراک گوگل خود را وارد کنید. پس از وارد کردن متن، می توانید با لمس **بعدی** در صفحه کلید، به زمینه متن بعدی بروید.

4 پس از وارد کردن نام و نام کاربر، روی **بعدی** کلیک کنید. تلفن شما با سرورهای گوگل ارتباط برقرار کرده و موجود بودن نام کاربر را بررسی می کند.

5 رمز ورود را وارد کنید و تایید نمایید. سپس دستورالعمل ها را دنبال کرده و اطلاعات لازم و اختیاری را درباره اشتراک خود وارد نمایید. صبر کنید تا سرور اشتراک شما را ایجاد کند.

ورود به اشتراک گوگل

1 آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس روی **ورود به سیستم** کلیک کنید.

2 پس از ورود، می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

3 پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

پس از ورود به سیستم، تلفن با خدمات گوگل مانند Gmail™، مخاطبین، تقویم گوگل، و آلبوم های عکس Picasa همگام می شود. همچنین می توانید از گوگل Maps™ استفاده کنید، برنامه ها را از Play™ فروشگاه بارگیری کرده، از تنظیمات در سرورهای گوگل پشتیبان بگیرید و از سایر خدمات گوگل در تلفن خود بهره مند شوید.

مهم

- برخی از برنامه ها، مانند تقویم، فقط با اولین اشتراک گوگل که اضافه می کنید کار می کنند. اگر می خواهید بیشتر از یک اشتراک گوگل در تلفن ایجاد کنید، ابتدا وارد سیستم اشتراکی شوید که با این برنامه ها استفاده می کنید. پس از ورود به سیستم، مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. اگر در حین تنظیم، در اشتراک گوگل وارد نشدید، از شما خواسته می شود که وارد اشتراک شوید یا

تنظیم اشتراک گوگل

اولین باری که برنامه ای را باز می کنید که به یک اشتراک نیاز دارد، مانند Gmail یا ™ فروشگاه Play، یک اشتراک جدید گوگل ایجاد کنید.

- اگر یک اشتراک شرکتی از طریق شرکت یا سازمان دیگری دارید، بخش IT باید دستورالعمل های خاصی راجع به نحوه ورود آن اشتراک را به شما بدهد.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، به یک نقطه دسترسی بی سیم یا "هات اسپات" متصل شوید. برخی از نقاط دسترسی باز هستند و شما می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دسترسی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند، بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود.

روشن کردن Wi-Fi

از صفحه اصلی، صفحه اعلان ها را باز کرده و روی کلیک کنید تا Wi-Fi روشن شود.

یا

روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **Wi-Fi** کلیک کنید.

برای اتصال به یک شبکه Wi-Fi

وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

1 در صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **تنظیمات Wi-Fi** کلیک کنید.

2 روی **Wi-Fi** کلیک کنید تا روشن شده و اسکن شبکه های موجود Wi-Fi شروع شود.

- یک لیست از شبکه های موجود Wi-Fi نمایش داده می شود. شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.

3 روی یک شبکه کلیک کنید و به آن متصل شوید.

- اگر شبکه باز باشد، باید با ضربه زدن بر روی **اتصال**، تایید کنید که می خواهید به آن شبکه متصل شوید.
- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید).

4 نوار وضعیت در بالای صفحه نمایش نمادی را نشان می دهد که معرف وضعیت Wi-Fi می باشد.

نکته

اگر در محدوده شبکه Wi-Fi نبوده ولی اقدام به برقراری اتصال با شبکه کنید، هزینه های اضافی از شما دریافت خواهد شد.

توجه

این دستگاه از WEP، WPA/WPA2- PSK، WPA PSK، WPA2 Only PSK و 802.1x EAP پشتیبانی می کند. (برخی از روش های EAP پشتیبانی نمی شوند.) اگر ارائه دهنده خدمات Wi-Fi یا مدیر شبکه، رمز امنیت شبکه را تنظیم کرده باشد، کلید را در پنجره که باز می شود وارد نمایید. اگر رمزی تنظیم نشده است، این پنجره گشودنی باز نمی شود. شما می توانید کلید را از ارائه دهنده خدمات Wi-Fi یا مدیر شبکه دریافت کنید.

بلوتوث

استفاده از بلوتوث

1 از صفحه **بی سیم و شبکه ها** روی **بلوتوث** کلیک کنید تا بلوتوث روشن شود.

2 روی **تنظیمات بلوتوث** > **جستجوی دستگاه ها** کلیک کنید.

3 روی نام دستگاه مورد نظر برای مرتبط شدن ضربه زده و سپس برای متصل شدن روی **مرتبط سازی** کلیک کنید.

نکته

لطفا برای اطلاعات راجع به حالت مرتبط سازی و کد عبور (معمولا چهار صفر - 0000)، به اسناد ارائه شده همراه با دستگاه بلوتوث مراجعه کنید.

نحوه ارسال داده ها از تلفن از طریق بلوتوث

شما می توانید داده ها را از طریق بلوتوث ارسال کنید. برای این کار باید برنامه مربوطه را اجرا کنید. البته برعکس تلفن های همراه معمولی که از منوی بلوتوث این کار انجام می شود.

* **ارسال عکس ها:** برنامه گالری را باز کنید و روی یک عکس کلیک کنید. سپس روی **منو** > **اشتراک گذاری** > **بلوتوث** کلیک کنید. بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد. سپس روی **جستجوی دستگاه ها** کلیک کنید. از لیست، روی دستگاه مورد نظر برای ارسال داده ها کلیک کنید.
* **صادر کردن مخاطبین:** برنامه مخاطبین را باز کنید. روی مخاطب مورد نظر برای اشتراک گذاری و سپس **کلید منو** ، **اشتراک** > **بلوتوث** کلیک کنید. بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد. سپس روی **جستجوی دستگاه ها** کلیک کنید. از لیست، روی دستگاه مورد نظر برای ارسال داده ها کلیک کنید.
* **ارسال چند مخاطب:** برنامه مخاطبین را باز کنید.

برای انتخاب بیشتر از یک مخاطب، روی **کلید منو** و سپس **اشتراک** کلیک کنید. روی مخاطبین مورد نظر برای ارسال یا روی **انتخاب همه** کلیک کنید. سپس روی **اشتراک > بلوتوث** کلیک کنید. بررسی کنید که بلوتوث روشن باشد، سپس روی **جستجوی دستگاه ها** کلیک کنید. از لیست، روی دستگاه مورد نظر برای ارسال داده ها کلیک کنید.

* **اتصال به FTP (فقط سرور FTP در این گوشی پشتیبانی می شود):** در صفحه اصلی، روی کلید منو و سپس تنظیمات > بی سیم و شبکه ها > بلوتوث کلیک کنید. بررسی کنید بلوتوث روشن باشد. روی قابل رویت کلیک کنید تا علامت دار شده و تلفن برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت شود. سپس دستگاه های دیگر را جستجو کنید. خدمات مورد نظر را یافته و به سرور FTP متصل شوید.

نکته

نسخه قابل پشتیبانی بلوتوث، نسخه Bluetooth 3.0 بوده و دارای مجوز از Bluetooth SIG می باشد. و با سایر دستگاه های دارای مجوز Bluetooth SIG سازگار می باشد.

- اگر می خواهید از دستگاه های دیگر این تلفن را جستجو کنید، در صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات > بی سیم و شبکه ها > تنظیمات بلوتوث** کلیک کنید. بررسی کنید بلوتوث روشن باشد. روی قابل رویت کلیک کنید تا علامت دار شده و تلفن به مدت 120 ثانیه برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت شود.
- نمایه های پشتیبانی شده عبارتند از HFP/HSP، A2DP، AVRCP، OPP، FTP (سرور) و PBAP.

اتصال اطلاعات

شما می توانید از تلفن خود برای برقراری اتصال با رایانه استفاده کنید. برای این کار باید اتصال اطلاعات را فعال کرده و تلفن و رایانه را با یک کابل USB به هم متصل کنید.

برای متصل کردن تلفن با رایانه با استفاده از USB

1. تلفن را با یک کابل USB به رایانه متصل کنید.
2. پنجره حالت اتصال USB باز می شود، روی اتصال اینترنت با USB و سپس تایید کلیک کنید تا تایید شود و سپس روی اتصال اینترنت با USB کلیک کنید.
3. یک علامت آبی ظاهر می شود، و نشان می دهد که عملکرد فعال شده است.

توجه

- اتصال اطلاعات به یک برنامه داده ای مناسب DataPro نیاز دارد. دستگاه های متصل با این نوع اتصال، از داده های برنامه DataPro شما استفاده می کنند. برنامه ها نامحدود نیستند و اگر از حد مجاز فراتر رود، هزینه های قابل توجهی اعمال می شود. کارایی بسته به تعداد دستگاه های متصل و سایر عوامل متفاوت است.
- هنگام استفاده از اتصال به اینترنت با USB، نمی توانید به کارتmicro SD در رایانه دسترسی داشته باشید.
- در صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **اتصال یا هات اسپات قابل حمل** > **اتصال به اینترنت با USB** کلیک کنید.

هات اسپات های موبایل

شما می توانید از گوشی هوشمند خود به عنوان مودم برای اتصال پهنای باند موبایل در 8 دستگاه دیگر استفاده کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید.

برای ایجاد یک هات اسپات قابل حمل، روی **کلید منو** > **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** > **اتصال و هات اسپات قابل حمل** > **هات اسپات قابل حمل Wi-Fi** کلیک کنید. در اولین استفاده یک رمز ورود تنظیم کنید.

توجه

هات اسپات های موبایل به یک برنامه اطلاعاتی DataPro مناسب نیاز دارند. دستگاه های متصل به هات اسپات موبایل شما از اطلاعات برنامه DataPro شما استفاده می کنند. برنامه ها نامحدود نیستند و اگر از حد مجاز فراتر رود، هزینه های قابل توجهی اعمال می شود. کارایی بسته به تعداد دستگاه های متصل و سایر عوامل متفاوت است. اگر از رمز ورود استفاده نکنید، دیگران می توانند از اتصال هات اسپات موبایل شما استفاده کنند.

Wi-Fi Direct

با نحوه استفاده از ویژگی WLAN Direct جهت اتصال دو دستگاه از طریق WLAN بدون نیاز به نقطه دسترسی آشنا شوید.

اتصال دستگاه خود با دستگاه WLAN دیگر

1 **تنظیمات** > **تنظیمات بی سیم و شبکه** > **تنظیمات Wi-Fi Direct** > **Wi-Fi Direct**

2 **منو** > **جستجو** را فشار دهید.

3 دستگاهی را انتخاب کرده و سپس **اتصال** را انتخاب کنید. وقتی صاحب دستگاه دیگر اتصال را پذیرفت، مرتبط سازی انجام شده است.

4 برای غیرفعال کردن ویژگی WLAN Direct، گزینه **فطع ارتباط Wi-Fi Direct** را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری Wi-Fi

شما می توانید محتویات موسیقی، تصویر و فیلم را بین کاربرانی که از طریق شبکه Wi-Fi، Wi-Fi

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

Directed یا شبکه هات اسپات قابل حمل یکسان متصل شده اند، به اشتراک بگذارید.

تنظیمات شبکه خود را از قبل بررسی کرده و مطمئن شوید کاربران به یک شبکه متصل باشند.

ارسال داده ها

1 **کلید برنامه ها** > **اشتراک گذاری Wi-Fi**

2 فایل ها را برای اشتراک گذاری اضافه کنید.

در بالای صفحه نمایش، می توانید همه دستگاه های متصل به تلفن خود را مشاهده کنید. دستگاه های مورد نظر را برای اشتراک گذاری انتخاب کرده و سپس را لمس کنید. وقتی دستگاه دیگر درخواست را پذیرفت، ارسال شروع می شود.

از کلید منو برای انجام عملکردهای دیگر این ویژگی استفاده کنید.

دریافت داده ها

وقتی از شما خواسته شد، برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها، **تایید** را انتخاب کنید.

Smartshare

SmartShare از فن آوری DLNA (پیوستگی شبکه زنده دیجیتال) برای اشتراک گذاری محتوای دیجیتالی از طریق یک شبکه بی سیم استفاده می کند.

هر دو دستگاه باید برای پشتیبانی از این ویژگی، دارای مجوز DLNA باشند.

برای روشن کردن SmartShare و اجازه اشتراک گذاری

محتویات

1 روی **کلید برنامه ها** > SmartShare کلیک کنید.

2 روی **کلید منو** > **تنظیمات** کلیک کنید.

3 کادر **قابل رویت** را لمس کنید تا روشن شود.

- اگر می خواهید به طور خودکار درخواست اشتراک گذاری از دستگاه های دیگر پذیرفته شود، روی **درخواست همیشه قبول شود** کلیک کنید.
- برای آن که بارگذاری فایل ها از دستگاه های دیگر به طور خودکار انجام شود، روی **دریافت فایل ها** کلیک کنید.

4 در قسمت اشتراک گذاری محتویات، روی نوع محتوای مورد نظر برای اشتراک گذاری کلیک کنید. از بین **تصاویر**، **فیلم ها** و **موسیقی** انتخاب کنید.

5 SmartShare اینک فعال بوده و آماده اشتراک گذاری محتویات است.

برای اشتراک گذاری محتویات از مجموعه راه دور به دستگاه های دیگر

اجازه دهید دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون) محتویات چندرسانه ای را از مجموعه راه دور (مثلا رایانه) پخش کند.

توجه

مطمئن شوید که عملکرد DLNA دستگاه های شما به درستی پیکربندی شده باشد (مثلا تلویزیون و رایانه)

1 روی **کلید برنامه ها** > **SmartShare** کلیک کنید.

2 روی دکمه بالا سمت راست کلیک کنید و دستگاه را از لیست ارائه دهندگان انتخاب نمایید.

3 روی دکمه بالا سمت چپ کلیک کنید و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.

4 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

5 روی یک تصویر کوچک محتوا کلیک کنید یا روی **کلید منو** و سپس دکمه **پخش** کلیک کنید.

برای اشتراک گذاری محتویات از تلفن به دستگاه ارائه دهنده (مثلا تلویزیون)

توجه

مطمئن شوید که دستگاه ارائه دهنده به طور صحیح پیکربندی شده باشد.

1 هنگام مرور عکس ها یا فیلم ها در برنامه **گالری**، آن را لمس کرده و نگهدارید و فایل ها را انتخاب کنید. اکنون می توانید چند فایل را برای اشتراک گذاری انتخاب کنید.

2 روی **اشتراک گذاری** > **SmartShare** کلیک کنید. **SmartShare** به طور خودکار با فایل های انتخابی راه اندازی می شود.

3 دستگاه را از فهرست دستگاه های پخش انتخاب

کنید تا فایل ها پخش شوند.

توجه

همین مراحل را برای استفاده از پخش کننده موسیقی، دوربین و پخش کننده فیلم جهت اشتراک گذاری محتویات تکرار کنید.

توجه

برای استفاده از این برنامه، بررسی کنید که دستگاه با اتصال Wi-Fi به شبکه خانگی شما متصل باشد.
برخی از دستگاه ها که DLNA در آن ها فعال است (مثلا تلویزیون) فقط از ویژگی DMP مربوط به DLNA پشتیبانی کرده و در فهرست دستگاه های پخش ظاهر نمی شوند. ممکن است دستگاه شما قادر به پخش برخی از محتویات نباشد.

برای بارگیری محتویات از مجموعه راه دور

1 روی **کلید برنامه ها** > **SmartShare** کلیک کنید.

2 روی دکمه بالا سمت چپ کلیک کنید و دستگاه مجموعه راه دور را انتخاب نمایید.

3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

4 روی یک تصویر کوچک محتوا و سپس **کلید منوی بارگیری** کلیک کنید.

توجه

تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

برای بارگذاری محتویات از تلفن به مجموعه راه دور

توجه

مطمئن شوید کارت حافظه به طور صحیح وارد شده و **دریافت فایل ها** در منوی تنظیمات علامت زده شده باشد.

1 روی **کلید برنامه ها** > **SmartShare** کلیک کنید.

2 روی دکمه بالا سمت چپ کلیک کنید و **تلفن من** را انتخاب کنید.

3 شما می توانید مجموعه محتویات را مرور کنید.

4 یک تصویر کوچک محتوا را لمس کرده و نگهدارید و سپس روی **کلید منوی بارگذاری** کلیک کنید.

5 یک دستگاه مجموعه راه دور را برای بارگذاری انتخاب کنید.

توجه

برخی از دستگاه های دارای DLNA از عملکرد بارگذاری DMS پشتیبانی نکرده و بارگذاری نخواهند شد. تعداد کمی از انواع محتوا پشتیبانی نمی شوند.

تماس ها

برقراری تماس

1 برای باز کردن صفحه کلید، روی کلیک کنید.

2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای حذف یک رقم، روی نماد **پاک کردن** کلیک کنید.

3 روی نماد **تماس** برای برقراری تماس کلیک کنید.

4 برای پایان دادن به تماس، روی نماد **پایان** کلیک کنید.

نکته

برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی، 0+ را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

1 برای باز کردن مخاطبین، روی کلیک کنید.

2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا روی کادر **جستجو** کلیک کنید و حرف(حروف) اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را وارد کنید.

3 در لیست نمایش داده شده، روی مخاطب مورد نظر برای تماس کلیک کنید.

4 در صفحه اطلاعات تماس، روی شماره تلفن مورد نظر برای تماس کلیک کنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی صفحه قفل است

وقتی تلفن زنگ می زند، نماد **پاسخ** را به طرف

راست بکشید.

نماد **رد کردن** را به سمت چپ بکشید و یک تماس ورودی را رد کنید. اگر می خواهید پیامی به تماس گیرنده ارسال کنید، نوار پیام عذرخواهی را به بالا بکشید. اگر تماس گیرنده ناشناس باشد، این **نوار پیام عذرخواهی** در دسترس نخواهد بود.

وقتی صفحه باز است

وقتی تلفن زنگ می زند، روی نماد **پاسخ** کلیک کنید. برای رد تماس ورودی، روی نماد **رد کردن** کلیک کنید.

اگر می خواهید پیامی به تماس گیرنده ارسال کنید، نوار پیام عذرخواهی را به بالا بکشید. اگر تماس گیرنده ناشناس باشد، **نوار پیام عذرخواهی** در دسترس نخواهد بود.

تنظیم میزان صدا در حین تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

1 در حین تماس اول، روی **کلید منو** ضربه زده و را انتخاب کنید. یا روی نماد **شماره گیر** کلیک کنید.
سپس شماره مورد نظر برای تماس را وارد کنید.

2 با شماره تماس بگیرید یا در مخاطبین جستجو کنید.

3 روی نماد **تماس** برای اتصال تماس کلیک

کنید.

4 هر دو تماس روی صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و در حالت انتظار قرار می گیرد.

5 روی مخاطب در صفحه کلیک کنید و بین تماس ها جابجا شوید یا روی کلیک کنید تا تماس ها ادغام شوند.

6 برای پایان دادن به تماس های فعال، روی **پایان** کلیک کنید. اگر تماس فعالی وجود ندارد، تماس نگهداشته شده پایان می یابد.

توجه

هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی، روی **نماد تماس** و زبانه **گزارش تماس** کلیک کنید.

فهرست کلیه تماس های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته

برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید روی هریک از ورودی های گزارش تماس کلیک کنید.

نکته

روی **کلید منو** ، و سپس **حذف همه** برای حذف همه موارد ضبط شده، کلیک کنید.

تنظیمات تماس

شما می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 از صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** کلیک کنید.

2 روی **تنظیمات تماس** کلیک کنید.

مخاطبین

شما می توانید مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

1 در صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس برای باز کردن مخاطبین کلیک کنید.

2 روی **زمینه جستجو** ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

1 روی ضربه زده و شماره مخاطب جدید را وارد کنید. روی **کلید منو** و سپس **افزودن به مخاطبین** و **ایجاد مخاطب جدید** کلیک کنید.

2 اگر می خواهید عکسی را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی کلیک کنید. از بین **گرفتن عکس** یا **انتخاب از گالری** یکی را انتخاب کنید.

3 نوع مخاطب را با ضربه بر روی انتخاب کنید.

4 روی یک گروه از اطلاعات مخاطب کلیک کنید و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.

5 برای ذخیره ورودی مخاطب، روی **ذخیره** کلیک کنید.

مخاطبین مورد علاقه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

برای افزودن یک مخاطب به مورد علاقه ها

1 در صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس برای باز کردن مخاطبین کلیک کنید.

2 روی مخاطبی کلیک کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.

3 روی ستاره سمت چپ نام مخاطب کلیک کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب به مورد علاقه های شما اضافه می شود.

برای حذف یک مخاطب از فهرست مورد علاقه ها

1 در صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس برای باز کردن مخاطبین کلیک کنید.

2 روی زبانه **گروه ها** و سپس **مورد علاقه** کلیک کنید.

3 روی مخاطبی کلیک کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.

4 روی ستاره طلایی در سمت راست نام مخاطب کلیک کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از موارد دلخواه شما حذف می شود.

پیام رسانی/ایمیل

پیام رسانی

گوشی شما ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

صندوق زنجیره ای

پیام هایی (SMS و MMS) که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

ارسال پیام

1 روی نماد در صفحه اصلی و سپس روی **پیام جدید** برای ایجاد یک پیام جدید کلیک کنید.

2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در زمینه **به** وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. شما می توانید روی یک گیرنده پیشنهادی کلیک کنید. همچنین می توانید چند مخاطب اضافه کنید.

توجه

به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.

3 برای شروع به وارد کردن پیام، روی زمینه متنی کلیک کنید.

4 برای باز کردن منوی گزینه ها، روی **کلید منو** کلیک کنید. از بین **الگوها**، **پیوست کردن**، **حذف**، **افزودن موضوع**، **وارد کردن نماد احساسی** و **بیشتر (همه پیام ها، تنظیمات صفحه کلید)** انتخاب

کنید.

5 برای ارسال پیام، روی **ارسال** کلیک کنید.

6 صفحه پیام همراه با پیام شما بعد از نام/شماره گیرنده ظاهر می شود. پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

هشدار

بسته به نحوه رمزدار بودن SMS و زبان استفاده شده در پیام، محدوده 160 نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

هشدار

اگر یک تصویر، فیلم یا فایل صوتی به پیام SMS اضافه شود، به طور خودکار به یک پیام MMS تبدیل شده و هزینه از شما دریافت می شود.

توجه

اگر در حین تماس، یک پیام SMS دریافت کردید، با یک اعلان صوتی به شما اعلام می شود.

استفاده از نمادهای احساسی

با استفاده از نمادهای احساسی، به پیام های خود شور و احساس ببخشید.

هنگام نوشتن پیام جدید، روی **کلید منو** ، و سپس **وارد کردن نماد احساسی** کلیک کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است بنابراین می توانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

◀ از صفحه اصلی، روی **پیا** > **کلید منو** > **تنظیمات** کلیک کنید.

ایمیل

شما می توانید از برنامه **ایمیل** برای خواندن ایمیل از ارائه دهندگان به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3، IMAP و Microsoft Exchange ActiveSync (برای کاربران شرکتی).

برای باز کردن برنامه ایمیل

◀ از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** > **ایمیل** کلیک کنید.

اولین باری که برنامه **ایمیل** را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

اشتراک ایمیل Microsoft Exchange

آدرس ایمیل - آدرس ایمیل اشتراک را وارد کنید.

نام کاربر - نام کاربری اشتراک را وارد کنید.

رمز ورود - رمز ورود اشتراک را وارد کنید.

دامنه – دامنه اشتراک را وارد کنید (اختیاری).

آدرس سرور - آدرس سرور را وارد کنید.

استفاده از SSL – انتخاب کنید که از SSL برای Microsoft Exchange استفاده شود یا خیر.

سایر اشتراک های ایمیل (POP3، IMAP)

آدرس ایمیل - آدرس ایمیل اشتراک را وارد کنید.

رمز ورود – رمز ورود اشتراک را وارد کنید. صفحه تکمیل تنظیم ظاهر شده و باید "نام" را وارد کنید. اشتراک در لیست اشتراک های پوشه ایمیل شما ظاهر نمی شود.

POP3 / IMAP4 – نوع پروتکل، POP3 یا IMAP4 را انتخاب کنید.

سرور ورودی - آدرس سرور ایمیل ورودی را وارد کنید.

نوع امن – از بین TLS/SSL/خاموش انتخاب کنید.

شماره درگاه – معمولا شماره پیش فرض اشتراک نمایش داده خواهد شد.

سرور ایمیل خروجی - آدرس سرور ایمیل خروجی را وارد کنید.

اتصال ایمن SMTP – از بین TLS/SSL/خاموش انتخاب کنید.

شماره درگاه – معمولا شماره پیش فرض اشتراک نمایش داده خواهد شد.

روی دکمه **بعدی** کلیک کنید و به سرور متصل شوید. **صفحه تنظیم انجام شد** ظاهر می شود. باید "نام" نمایشی اشتراک و نام خود را وارد کنید. در آخر، روی **انجام شد** کلیک کنید.

اشتراک در لیست اشتراک های پوشه ایمیل شما ظاهر نمی شود.

صفحه اشتراک ها

صفحه **اشتراک ها**، فهرستی از **صندوق دریافت ترکیبی** و اشتراک های ایمیل شما را نشان می دهد.

◀ روی **کلید برنامه ها** > **ایمیل** کلیک کنید.
لیست اشتراک ها ظاهر می شود.

نکته

برای ایجاد یک میانبر صندوق دریافت اشتراک:

در لیست اشتراک ها، یک اشتراک ایمیل را لمس کرده و نگهدارید. سپس روی **افزودن به صفحه اصلی** کلیک کنید.

روی اشتراکی کلیک کنید تا **صندوق دریافت** آن نمایش داده شود. اشتراکی که از آن ایمیل ارسال می کنید، با یک علامت مشخص شده است.

برای باز کردن صندوق دریافت ترکیبی

اگر تنظیم کرده اید که ایمیل از بیش از یک اشتراک ارسال و دریافت شود، می توانید همه پیام های ارسالی به اشتراک ها را در صندوق دریافت ترکیبی مشاهده کنید.

◀ روی **ایمیل** > **صندوق ورودی ترکیبی** (در صفحه **اشتراک ها**) کلیک کنید.

پیام های **صندوق ورودی ترکیبی** در چپ به صورت رنگی برای هر اشتراک کدگذاری شده اند. رنگ های یکسان مربوط به یک اشتراک در صفحه **اشتراک ها** است.

وقتی ایمیل جدیدی در صندوق دریافت وارد می شود، به صورت صوتی و لرزشی اعلام می شود. روی اعلان ایمیل

کلیک کنید تا پایان یابد.

ایجاد و ارسال ایمیل

1 در برنامه **ایمیل**، روی **ایجاد** کلیک کنید.

2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند.

3 برای ارسال کپی یا کپی مخفی به مخاطبین/آدرس های ایمل دیگر، روی زمینه **گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی** کلیک کنید.

4 متن پیام را وارد کنید.

5 روی **پیوست کردن** کلیک کنید تا فایل مورد نظر برای ارسال به پیام پیوست شود.

6 روی **ارسال** کلیک کنید.

اگر پیام شما برای ارسال آماده نیست، روی **ذخیره** کلیک کنید تا در پوشه **پیش نویس ها** ذخیره شود. یک پیام را در پوشه **پیش نویس ها** لمس کنید تا کار بر روی آن از سر گرفته شود. با لمس **کلید برگشت** نیز پیام در پوشه پیش نویس ها ذخیره می شود.

برای پاک کردن و حذف پیام، شامل همه پیام های پیش نویس ذخیره شده، روی **لغو** کلیک کنید. اگر به شبکه ای متصل نیستید، مثلا در حالت هواپیما هستید، پیام های ارسالی شما در پوشه **صندوق ارسال** ذخیره می شود تا دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشت، **صندوق ارسال** در صفحه **اشتراک ها** نشان داده می شود.

توجه

پیام های ارسالی با استفاده از اشتراک Exchange در تلفن ذخیره نمی شوند؛ آن ها در سرور Exchange باقی می مانند. اگر می خواهید پیام های ارسالی خود را در پوشه **ارسال شده** ببینید (یا با برچسب **ارسال شده** باشد)، باید پوشه/برچسب **ارسال شده** را باز کرده و **نوسازی** را از منوی گزینه ها انتخاب نمایید.

کار با پوشه های اشتراک

هر اشتراکی دارای **صندوق دریافت**، **صندوق ارسال**، **ارسال شده ها**، **پیش نویس ها**، **پوشه های زباله** و **ناخواسته** می باشد. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز وجود داشته باشد.

افزودن و ویرایش اشتراک های ایمیل

برای افزودن یک اشتراک ایمیل

1 روی **کلید برنامه ها** > **ایمیل** کلیک کنید.

2 **MS Exchange** یا **موارد دیگر** را انتخاب کنید.

اگر اشتراک ایمیل از قبل تنظیم شده باشد، برنامه جادویی به طور خودکار فعال می شود.

در این حالت، روی **کلید منو** > **افزودن اشتراک** کلیک کنید.

برای تغییر تنظیمات اشتراک

1 صفحه **اشتراک ها** را باز کنید.

2 روی **کلید منو** > **تنظیمات** کلیک کنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل

1. صفحه **اشتراک ها** را باز کنید.
2. اشتراک مورد نظر برای حذف کردن را لمس کرده و نگهدارید.
3. در منویی که باز می شود، روی **حذف اشتراک** ضربه زده و برای تایید، در کادر محاوره ای، روی **تایید** کلیک کنید.

شبکه سازی اجتماعی

با این گوشی می توانید از شبکه سازی اجتماعی لذت برده و وبلاگ های کوچک خود را در جوامع آنلاین مدیریت نمایید. می توانید وضعیت فعلی خود را به روز کرده، عکس ها را بارگذاری کنید و وضعیت فعلی و به روز دوستان را مشاهده نمایید.

شما می توانید اشتراک های Facebook، Twitter و Myspace خود را به تلفن اضافه کنید. اگر اشتراکی ندارید، از سایت های آن بازدید کرده و اشتراک تنظیم کنید.

توجه

هزینه های اضافی ممکن است با اتصال و استفاده از خدمات آنلاین از شما دریافت شود. درباره هزینه های انتقال داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

افزودن اشتراک به تلفن

1. از صفحه اصلی، روی کلید منو > تنظیمات > اشتراک و همگام سازی کلیک کنید.
2. روی افزودن اشتراک کلیک کنید.
3. روی خدمات شبکه اجتماعی مورد نظر برای استفاده کلیک کنید.
4. آدرس ایمیل و رمز ورودی که در اشتراک شبکه اجتماعی خود تنظیم کردید را وارد کرده و روی **ورود** کلیک کنید.

شبکه سازی اجتماعی

افزودن برنامه کوچک شبکه اجتماعی به صفحه اصلی

اگر یک برنامه کوچک شبکه سازی اجتماعی در صفحه اصلی اضافه کنید، وقتی تلفن وضعیت شما موارد به روز را از شبکه دریافت کرد، برنامه کوچک وضعیت شما را نمایش می دهد.
همچنین می توانید مستقیما با لمس این برنامه کوچک، به برنامه انجمن دسترسی داشته باشید.

1 یک قسمت خالی از صفحه لمسی را لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید.
توجه : اگر فضای لازم در صفحه اصلی خاصی نبود، نمی توانید برنامه کوچکی اضافه کنید؛ باید قبل از افزودن مورد دیگر، موردی را حذف یا پاک کنید. در این حالت می توانید به صفحه اصلی دیگری بروید.

2 وقتی برنامه های کوچک مختلف ظاهر شد، در برنامه های کوچک حرکت کنید و روی Social+ کلیک کنید.

مشاهده و به روزآوری وضعیت

1 به صفحه اصلی جایی که برنامه کوچک Social+ قرار دارد بروید. شما می توانید وضعیت فعلی برنامه های اجتماعی تنظیم شده را مشاهده کنید.

2 هر یک از برنامه های اجتماعی مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید. روی کلیک کنید.

3 روی زمینه "چه کار می کنید؟" کلیک کنید و وضعیت خود را به روز کنید یا عکس بارگذاری

نمایید.

- همه برنامه های اجتماعی مورد نظر را برای به روزآوری علامت بزنید. همگی به طور همزمان به روز می شوند.

4 پس از وارد کردن نظریه ها و ضمیمه ها (در صورت وجود)، روی ارسال کلیک کنید.

نکته

شما می توانید از اطلاعات درباره فقط دوستان در سایت شبکه(های) اجتماعی یا همگام سازی همه داده ها در مخاطبین استفاده کنید.

همگام سازی اشتراک ها در تلفن

می توانید اطلاعات اشتراک های شبکه اجتماعی خود را با مخاطبین و سایر عملکردهای تلفن، در صورت امکان، همگام سازی کنید.

1 از صفحه اصلی، روی **کلید منو** > **تنظیمات** > **اشتراک و همگام سازی** کلیک کنید. اشتراک مورد نظر برای همگام سازی را انتخاب کرده و اطلاعات لازم را وارد کنید.

2 داده پس زمینه ای و همگام سازی خودکار را علامت بزنید.

3 برای همگام سازی روی اشتراک کلیک کنید.

4 علامت زدن گزینه های همگام سازی مانند همگام سازی مخاطبین.

" " نشان می دهد همگام سازی فعال شده است.

حذف اشتراک ها از تلفن

1 از صفحه اصلی، روی **کلید منو** > **تنظیمات** > **اشتراک و همگام سازی** کلیک کنید.

2 روی اشتراک(های) مورد نظر ضربه زده و سپس (دو بار) روی **حذف اشتراک** کلیک کنید.

دوربین

برای باز کردن برنامه دوربین، روی کلید برنامه ها > دوربین کلیک کنید.

آشنایی با نمایاب

1. **کلید دوربین** - به شما امکان می دهد بین دوربین های جلو و عقب تغییر وضعیت دهید.
2. **بزرگنمایی** - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.
3. **روشنایی** – این گزینه مقدار نوری که وارد لنز می شود را تعیین و کنترل می کند. برای کم کردن روشنایی تصویر، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید، و برای روشنایی بیشتر، نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید.
4. **فلاش** – این گزینه به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن عکس در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.

5 **تنظیمات** – روی این نماد کلیک کنید تا منوی تنظیمات باز شود. به **استفاده از تنظیمات پیشرفته** در صفحه 90 مراجعه کنید.

6 **حالت فیلم** – برای رفتن به حالت فیلم، این نماد را بلغزانید.

7 **گرفتن عکس** – به شما امکان می دهد عکس بگیرید.

8 **گالری** – با این منو می توانید به عکس ها و فیلم های ذخیره شده در حالت دوربین دسترسی داشته باشید. کافی است روی آن کلیک کنید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود.

توجه

می توانید همه گزینه های میانبر را برای داشتن صفحه نمایاب واضح تر ببندید. روی مرکز صفحه یک بار کلیک کنید. برای فراخوانی گزینه ها، یک بار دیگر روی صفحه نمایش کلیک کنید.

گرفتن عکس

1 از صفحه اصلی، روی **دوربین** کلیک کنید.

2 برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

3 دکمه گرفتن عکس را آرام لمس کرده و نگهدارید. یک کادر فوکوس در وسط صفحه نمایاب ظاهر می شود.

4 گوشی را طوری نگه دارید که بتوانید سوژه مورد نظر را در کادر فوکوس ببینید.

5 هنگامی که کادر فوکوس سبز می شود، نشان می دهد که دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده است.

6 دکمه گرفتن عکس را رها کنید.

توجه

با توجه به مشخصات دوربین، هنگام گرفتن عکس های داخل ساختمان، ممکن است روی عکس ها سایه بیفتد. (سایه یعنی تفاوت رنگ بین مرکز و اطراف عکس.)

وقتی عکس را گرفتید

اگر مرور خودکار روی روشن تنظیم شده باشد، عکس گرفته شده در صفحه ظاهر می شود.

اشتراک برای اشتراک گذاری عکس با روش های مختلف مانند **بلوتوث** یا **پیام** کلیک کنید.

توجه

اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS ارسال شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

تنظیم به عنوان برای استفاده از عکس به عنوان **نماد مخاطب** یا **تصویر زمینه** کلیک کنید.

تغییر نام برای ویرایش نام تصویر انتخابی، کلیک کنید.

برای حذف تصویر، کلیک کنید.

برای ان که فورا عکس دیگری گرفته شود، کلیک کنید. عکس فعلی شما ذخیره خواهد شد.

برای مشاهده گالری عکس های ذخیره شده خود، کلیک کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی کلیک کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

می توانید با حرکت در لیست، تنظیم دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه، روی **کلید برگشت** کلیک کنید.

فوکوس - برای انتخاب حالت فوکوس، کلیک کنید.

- **خودکار**: به دوربین امکان می دهد به طور خودکار فوکوس شود.
- **ردیابی چهره**: دوربین به طور خودکار چهره انسان را

شناسایی کرده و روی آن فوکوس می کند.

اندازه تصویر – برای تنظیم اندازه عکس گرفته شده (به پیکسل)، روی این گزینه کلیک کنید. اندازه پیکسل را از گزینه های زیر انتخاب کنید: **8M(3264X2448)، W6M(3264X1836)، 5M(2560X1920)، 3M(2048X1536)، W3M(2304X1296)، 1M(1280X960)، W1M(1536X864).**

حالت صحنه – تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیط فعلی را جستجو می کند.

- **عادی**: به طور خودکار بر طبق شرایط محیطی تنظیم می شود.
- **عمودی**: برای گرفتن عکس از چهره انسان مناسب است.
- **افقی**: برای گرفتن عکس از طبیعت مانند درختان، گل ها و آسمان مناسب است.
- **ورزشی**: برای گرفتن عکس از صحنه های ورزشی مناسب است.
- **غروب آفتاب**: برای گرفتن عکس از منظره غروب آفتاب مناسب است.
- **شب**: برای گرفتن عکس از منظره شب مناسب است. برای شناسایی مناظر شب، از سرعت های کم شاتر استفاده می شود.

ISO - حساسیت دوربین به نور را کنترل می کند. از بین خودکار، **400**، **200** و **100** انتخاب کنید.

تعادل سفیدی – از بین گزینه های **خودکار**، **تابان**،

آفتابی، **فلئورسنت** و **ابری** انتخاب کنید.

جلوه رنگ – یک طرح رنگ برای عکس جدید خود انتخاب کنید.

تایمر – تایمر خودکار به شما امکان می دهد که با چند لحظه تأخیر بعد از فشار دادن شاتر، عکس بگیرید. از بین گزینه های **خاموش**، 3 **ثانیه**، **5 ثانیه** یا **10 ثانیه انتخاب کنید.** این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.

حالت عکاسی – از بین گزینه های**عادی**، **عکسبرداری متوالی** و **پانوراما انتخاب کنید.**

صدای شاتر - یکی از چهار صدای شاتر را انتخاب کنید.

مرور خودکار –اگر **مرور خودکار روشن** را تنظیم کنید، عکس گرفته شده به طور خودکار نمایش داده می شود.

برچسب موقعیت – این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.

توجه

این عملکرد از شبکه های بی سیم استفاده می کند. باید استفاده از شبکه های بی سیم را علامت بزنید.
از صفحه اصلی، روی **کلید منو** > **تنظیمات** > **امنیت و موقعیت** > **استفاده از شبکه های بی سیم** کلیک کنید.

– همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازیابی کنید.

– هر زمان که می خواهید، کلیک کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. در این قسمت یک راهنمای خلاصه در اختیار شما قرار داده می شود.

توجه

- وقتی از دوربین خارج شدید، برخی از تنظیمات به پیش فرض بازمی گردند. تنظیمات دوربین را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیمات روی نمایاب قرار می گیرد، بنابراین وقتی عناصری مانند رنگ یا کیفیت تصویر را تغییر می دهید، پیش نمای عکس تغییر یافته را پشت منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

مشاهده عکس های ذخیره شده

می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. کافی است روی دکمه گالری کلیک کنید تا گالری نمایش داده شود.

نکته

به راست یا چپ حرکت کرده و عکس ها یا فیلم ها را مشاهده کنید.

نمایش اسلایدی ▶ - کلیک کنید تا نمایش اسلاید نشان داده شود.

منو ⊙ – برای دسترسی به گزینه های زیر، کلیک کنید:

اشتراک برای اشتراک گذاری عکس از طریق روش های مختلفی مانند بلوتوث یا پیام.

حذف - برای حذف عکس.

بیشتر - برای دسترسی به گزینه هایی مانند **جزئیات**، **تنظیم به عنوان**، **برش**، **چرخش به چپ**، **چرخش به راست**.

تنظیم عکس به صورت تصویر زمینه

1 روی عکسی که مایل هستید به عنوان تصویر زمینه استفاده شود، کلیک کنید تا باز شود.

2 روی صفحه نمایش کلیک کنید تا منوی گزینه ها باز شود.

3 روی **منو** > **بیشتر** > **تنظیم به عنوان** > **تصویر زمینه** کلیک کنید.

4 تصویر را برش داده و روی **ذخیره** کلیک کنید.

دوربین فیلمبرداری

آشنایی با نمایاب

1. **کلید دوربین** - به شما امکان می دهد بین دوربین های جلو و عقب تغییر وضعیت دهید.
2. **بزرگنمایی** - تصویر را بزرگ یا کوچک کنید. یا می توانید از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.
3. **روشنایی** – این گزینه مقدار نوری که وارد لنز می شود را تعیین و کنترل می کند. برای کم کردن روشنایی فیلم، نشانگر روشنایی تصویر را در امتداد نوار به سمت "-" بلغزانید، و برای روشنایی بیشتر، نشانگر مذکور را به سمت "+" بلغزانید.
4. **فلاش** – این گزینه به شما امکان می دهد که هنگام گرفتن فیلم در مکان های تاریک، فلاش را روشن کنید.

دوربین فیلمبرداری

5 **تنظیمات** – روی این نماد کلیک کنید تا منوی تنظیمات باز شود. به **استفاده از تنظیمات پیشرفته** در صفحه 98 مراجعه کنید.

6 **حالت دوربین** – این نماد را به بالا حرکت دهید تا به حالت دوربین بروید.

7 **شروع ضبط** – به شما امکان می دهد ضبط را شروع کنید.

8 **گالری** – با این منو می توانید به عکس ها و فیلم های ذخیره شده در حالت دوربین فیلمبرداری دسترسی داشته باشید. کافی است روی آن کلیک کنید تا گالری در صفحه نمایش ظاهر شود.

ضبط فیلم

1 از صفحه اصلی، روی **دوربین** کلیک کنید و دکمه حالت دوربین را برای تغییر حالت فیلم حرکت دهید. نماد به تغییر می کند.

2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.

3 در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، عدسی دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

4 روی نماد ضبط یک بار کلیک کنید تا ضبط شروع شود.

5 REC در پایین نمایاب ظاهر می شود. یک تایمر نیز در پایین صفحه نان داده می شود که نشاندهنده طول فیلم است.

6 روی نماد توقف در صفحه کلیک کنید تا ضبط متوقف شود.

بعد از ضبط فیلم

یک تصویر ثابت که نشان دهنده فیلم گرفته شده است روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

پخش روی آن کلیک کنید تا فیلم پخش شود.

اشتراک برای اشتراک گذاری عکس با روش های مختلف مانند **بلوتوث** یا **پیام** کلیک کنید.

توجه

اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

تغییر نام ضربه زده و نام فیلم انتخابی را ویرایش کنید.

ضربه زده و فیلم ضبط شده را حذف کنید. برای تایید، روی تایید کلیک کنید. نمایاب مجدداً ظاهر خواهد شد.

کلیک کنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود. فیلم فعلی ذخیره می شود.

برای مشاهده گالری فیلم های ذخیره شده خود، کلیک کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی کلیک کنید تا گزینه های پیشرفته باز شود.

می توانید با حرکت در لیست، دوربین فیلمبرداری را تنظیم کنید. پس از انتخاب گزینه، روی **کلید برگشت** کلیک کنید.

اندازه فیلم – ضربه زده و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید. اندازه فیلم را از بین گزینه های زیر انتخاب کنید: Full HD(1920X1088)، HD(1280X720)، TV(720X480)، VGA(640X480)، QVGA(320X240)، QCIF(176X144)(MMS).

تعادل سفیدی - تعادل سفیدی باعث می شود که نواحی سفید رنگ در فیلم های شما طبیعی به نظر برسند. برای فعال کردن دوربین جهت تنظیم صحیح

تعادل سفیدی، باید شرایط نوری را تعیین کنید. از بین گزینه های **خودکار**، **تابان**، **آفتابی**، **فلوئورسنت** و **ابری** یکی را انتخاب کنید.

جلوه رنگ - یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در فیلم جدید استفاده شود.

ضبط صدا – برای فیلمبرداری بدون صدا، بی صدا را انتخاب کنید.

مرور خودکار –اگر مرور خودکار را روشن کرده باشید، فیلم گرفته شده به طور خودکار نمایش داده می شود.

– همه تنظیمات پیش فرض دوربین فیلمبرداری را بازیابی کنید.

– هر زمان که می خواهید، کلیک کنید و ببینید این عملکرد چگونه کار می کند. در این قسمت یک راهنمای خلاصه در اختیار شما قرار داده می شود.

تماشای فیلم های ذخیره شده

1 در نمایاب، روی کلیک کنید.

2 گالری روی صفحه ظاهر می شود.

3 روی فیلم کلیک کنید تا به طور خودکار پخش شود.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، کلیدهای میزان صدا در سمت چپ صفحه نمایش را فشار دهید.

چند رسانه ای

می توانید فایل های چندرسانه ای را در کارت micro SD ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های تصویری و ویدئویی دسترسی داشته باشید.

گالری

روی **کلید برنامه ها** > **گالری** کلیک کنید.

حالت مشاهده

وقتی گالری را باز می کنید، عکس های شما در نمای پوشه نشان داده می شود. وقتی پوشه ای را باز می کنید، عکس ها در نمای جدولی نشان داده می شوند. وقتی در نمای جدولی روی عکسی ضربه می زنید، در نمای کامل نشان داده می شود.

نمای تقویم

در نمای پوشه، روی کلیک کنید تا به نمای تقویم بروید. تقویم باز شده و عکس های گرفته شده در آن روز نمایش داده می شود.

نمای زمان

در این گوشی، منوی **گالری** یک نمای زمان دار برای عکس ها و فیلم های شما ارائه می دهد. از حالت نمای جدولی، را به راست بکشید. تاریخی که عکس ها گرفته شده اند از جدیدترین به قدیمی ترین نشان داده می شود.

اگر تاریخ بخصوصی را انتخاب کنید، همه عکس های گرفته شده در آن روز گروه بندی می شوند.

گزینه های منوی گالری

روی عکس و سپس **کلید منو** کلیک کنید تا گزینه های موجود زیر نشان داده شود: **اشتراک**، **حذف** و **بیشتر**. روی **بیشتر** کلیک کنید تا به **جزئیات**، **تنظیم به عنوان**، **برش**، **چرخش به راست** و **چرخش به چپ** دسترسی پیدا کنید.

ارسال عکس

1 برای ارسال یک عکس، عکس مورد نظر را لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید.

2 روی **اشتراک** ضربه زده و از بین **برنامه های موجود انتخاب کنید.**

3 وقتی **ایمیل**، **Gmail** یا **چندرسانه ای** را انتخاب می کنید، عکس به یک پیام پیوست می شود و سپس می توانید پیام را به طور عادی بنویسید و ارسال کنید.

نکته

اگر یک اشتراک در سایت شبکه اجتماعی دارید و آن را در تلفن خود تنظیم کرده اید، می توانید عکس ها را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

ارسال فیلم

1 برای ارسال یک فیلم، فیلم مورد نظر را لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید.

2 روی **اشتراک** کلیک کنید و از بین **برنامه های موجود انتخاب کنید.**

3 وقتی **ایمیل**، **Gmail** یا **پیام** را انتخاب می کنید، عکس به یک پیام پیوست می شود و سپس می توانید پیام را به طور عادی بنویسید و ارسال کنید.

استفاده از تصویر

تصاویر را برای استفاده به عنوان تصویر زمینه یا شناسایی تماس گیرندگان انتخاب کنید.

1 عکسی را لمس کرده و نگهدارید، سپس روی **بیشتر** > **تنظیم به عنوان** کلیک کنید.

2 از بین گزینه های **نماد مخاطب** یا **تصویر زمینه** یکی را انتخاب کنید.

مشاهده نمایش اسلایدی

برای مشاهده نمایش اسلایدی عکس ها، گالری را باز کرده و روی یک عکس کلیک کنید. وقتی عکس نمایش داده شد، روی صفحه کلیک کنید تا منو نمایش داده شود. برای شروع نمایش اسلایدی همه عکس ها، روی **نمایش اسلایدی** کلیک کنید.

مشاهده جزئیات عکس

شما می توانید اطلاعات کامل عکس از جمله نام، تاریخ، زمان، اندازه و نوع را مشاهده کنید.

در حین مشاهده عکس، روی **منو** > **بیشتر** > **جزئیات** کلیک کنید.

انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه های ذخیره انبوه USB

برای انتقال فایل ها با استفاده از دستگاه USB:

1 گوشی را با استفاده از کابل USB، به رایانه متصل کنید.

2 پنجره USB connection mode (حالت اتصال USB) باز می شود. (از صفحه اصلی، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات > تنظیمات اتصال > حالت اتصال USB > ذخیره انبوه** کلیک کنید.)

3 روی **ذخیره انبوه** ضربه زده و برای تایید، روی **تایید** کلیک کنید.

4 می توانید محتویات گوشی را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

توجه

اگر نمی خواهید پنجره حالت اتصال USB نمایش داده شود، در پنجره حالت اتصال USB، علامت دوباره سوال نشود را بردارید یا همیشه سوال شود را خاموش کنید (**تنظیمات > تنظیمات اتصال > همیشه سوال شود**).

موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس **موسیقی** کلیک کنید.

نحوه ذخیره فایل های موسیقی/ویدئویی در تلفن

با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.

یک اعلان اعلام می کند که USB متصل است و می توانید پنجره حالت اتصال USB را مشاهده کنید. روی ذخیره انبوه و تایید کلیک کنید. سپس پوشه مورد نظر جهت مشاهده از رایانه را باز کنید.

فایل های موسیقی یا ویدئو را از رایانه در محل ذخیره جداشدنی تلفن ذخیره کنید.

- می توانید با استفاده از یک کارت خوان، فایل ها را از رایانه در محل ذخیره جداشدنی تلفن کپی کنید یا به آن انتقال دهید.
- اگر یک فایل ویدئو با یک عنوان فرعی (فایل .smi با همان نام فایل ویدئو)، وجود دارد، آن ها را در همان پوشه قرار دهید تا هنگام پخش فایل ویدئو، عنوان فرعی به طور خودکار نمایش داده شود.
- هنگام بارگیری فایل های موسیقی یا ویدئویی، حق کپی محفوظ است. لطفا توجه کنید که یک فایل خراب یا فایل با پسوند اشتباه ممکن است به تلفن آسیب وارد کند.

نحوه پخش فایل های موسیقی/ویدئویی در تلفن

پخش فایل های موسیقی/ویدئویی

فایل مورد نظر را در گالری یافته و آن را برای پخش انتخاب نمایید.

پخش آهنگ

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس **موسیقی** کلیک کنید.

2 روی زبانه **آهنگ ها** کلیک کنید.

3 روی آهنگ مورد نظر برای پخش کلیک کنید.

4 برای مکث آهنگ، روی ⏸ کلیک کنید.

5 برای رفتن به آهنگ بعدی، روی ⏭ کلیک کنید.

6 برای بازگشت به اول آهنگ، روی ⏮ کلیک کنید. برای بازگشت به آهنگ قبل، دو بار روی ⏮ کلیک کنید.

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است، فشار دهید.

برای نمایش گزینه های یک آهنگ، آن را از لیست لمس کرده و نگهدارید. گزینه های زیر نشان داده می شود: **پخش، افزودن به لیست پخش، استفاده به عنوان آهنگ زنگ تلفن، حذف، اشتراک، جستجو و جزئیات.**

کار با لیست های پخش

شما می توانید لیست های پخش را برای سازمان دهی فایل های موسیقی به صورت مجموعه ای از آهنگ ها ایجاد کنید، تا بتوانید آن ها را به ترتیب تنظیم شده یا درهم پخش کنید.

برای ایجاد لیست پخش

1 هنگام مشاهده لیست آهنگ های مجموعه، اولین آهنگ مورد نظر برای افزودن به لیست پخش جدید را لمس کرده و نگهدارید.

2 روی **افزودن به لیست پخش** ضربه بزنید.

3 روی **لیست پخش جدید** کلیک کنید.

4 یک نام برای لیست پخش وارد کنید و سپس روی **ذخیره** کلیک کنید.

لیست پخش جدید به مجموعه **لیست های پخش** اضافه کنید.

همچنین می توانید آهنگ در حال پخش در صفحه را به عنوان اولین آهنگ در لیست پخش اضافه کنید. برای این کار روی **کلید منو** کلیک کنید و سپس روی **افزودن به لیست پخش** یا **ذخیره به عنوان لیست پخش** کلیک کنید تا همه آهنگ های آلبوم در حال پخش به صورت یک لیست پخش ذخیره شوند.

برای حذف آهنگ از لیست پخش

1 یک لیست پخش باز کنید.

2 آهنگ مورد نظر برای حذف را لمس کرده و نگهدارید. سپس روی **حذف از لیست پخش** کلیک کنید یا هنگام مشاهده لیست پخش در حال پخش، روی **کلید منو** ، و سپس **حذف از لیست پخش** کلیک کنید تا همه آهنگ ها از لیست پخش فعلی حذف شوند.

برای تغییرنام یا حذف یک لیست پخش

1 مجموعه **لیست پخش** را باز کنید.

2 لیست پخش را برای نمایش منو لمس کرده و نگهدارید. سپس روی **حذف** یا **تغییر نام** کلیک کنید.

توجه

حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

برنامه های گوگل

درباره برنامه های گوگل

برنامه های گوگل، شامل نسخه های مختلف Gmail تلفن همراه، Google Calendar، Google Talk، و Google Maps، در تلفن شما وجود دارد.

1 ابتدا یک اشتراک گوگل تنظیم کنید. سپس نام کاربر و رمز ورود خود را وارد کرده و وارد سیستم شوید.

2 پس از ورود به سیستم، مخاطبین، ایمیل و تقویم در اشتراک گوگل به طور خودکار با گوشی شما همگام می شوند.

Google Maps™

برای باز کردن Google Maps و مشاهده موقعیت خود

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس **نقشه ها** کلیک کنید.

2 روی نماد **منابع موقعیت یابی من** روی نقشه کلیک کنید.

یک نقطه آبی در نقشه نشان داده می شود که نشانگر موقعیت شماست. یک دایره آبی اطراف نقطه نشان می دهد که موقعیت فعلی شما در ناحیه دایره است.

برای دریافت آدرس و اطلاعات بیشتر راجع به یک موقعیت

◀موقعیتی را روی نقشه لمس کرده و نگهدارید. یک دایره شامل آدرس و یک تصویر کوچک از نمای خیابان

(در صورت وجود) روی موقعیت شما باز می شود.

◀ برای دسترسی به گزینه های بیشتر، روی دایره آدرس کلیک کنید.

برای مشاهده لایه های نقشه، ماهواره یا گزارش جاده های دور

◀ روی نماد **لایه ها** در نقشه کلیک کنید و یک گزینه لایه انتخاب کنید. از بین گزینه های گزارش جاده های دور، ماهواره، زمین، عرض جغرافیایی یا لایه های بیشتر انتخاب کنید.

جستجوی موقعیت ها و مکان ها

می توانید موقعیتی را جستجو کرده و آن را روی نقشه مشاهده کنید. همچنین می توانید در نقشه ای که مشاهده می کنید، مکان ها را جستجو نمایید.

برای جستجوی یک موقعیت

1 هنگام مشاهده نقشه، روی زمینه جستجو در بالای صفحه کلیک کنید. همچنین می توانید روی **کلید منو** و سپس **جستجو** کلیک کنید.

2 در کادر جستجو، مکان مورد نظر را وارد کنید. یک آدرس، شهر و یک نوع مکان تجاری یا موسسه را وارد کنید. برای مثال، "تئاتر در نیویورک".

3 روی نماد جستجو کلیک کنید.

علامت های دارای برچسب حرف نتایج روی نقشه را نشان می دهند.

توجه

در صورت خاموش بودن GPS و Wi-Fi، ممکن است اطلاعات موقعیت دقیق نباشند. لطفا مطمئن شوید GPS و Wi-Fi روشن است.

دریافت مسیرها

برای دریافت مسیرها

1 در حین تماشای نقشه، روی **کلید منو** و سپس **مسیرها** کلیک کنید.

2 یک نقطه شروع در کادر متنی وارد کرده و مقصد خود را در کادر متنی دوم وارد کنید.

برای برعکس کردن مسیرها، روی **کلید منو** و سپس **برعکس کردن شروع و پایان** کلیک کنید.

3 روی نماد ماشین، ترانزیت عمومی یا مسیرهای پیاده رو کلیک کنید.

4 روی **دریافت مسیرها** کلیک کنید. مسیرهای مقصد شما به صورت لیست نشان داده می شوند.

برای مشاهده دور مسیرهای لیست

می توانید هر دور در مسیر را به صورت یک لیست از مسیرهای ترسیم شده مشاهده کنید.

هنگام مشاهده لیست مسیرها، روی نماد **پیمایش** کلیک کنید تا دور مسیرها به صورت نمای پیمایش نشان داده شود.

برای جستجوی موقعیت ها در طول مسیر

در مسیر خود می توانید مکان های تجاری، مکان های دلخواه و سایر ویژگی ها را جستجو کنید. وقتی در حین پیمایش جستجو می کنید، نتایج شامل موقعیت های موجود در مسیر شما خواهد بود نه موقعیت های نزدیک به موقعیت فعلی شما.

◀ روی **کلید جستجو** ضربه زده و موقعیت های دلخواه خود را جستجو کنید.

نتایج به صورت علامت هایی در مسیر شما نشان داده می شوند؛ اولین نتیجه برچسب زده می شود. می توانید روی یک برچسب کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری راجع به علامت نشان داده شود.

◀ در پایان، روی نماد **پیمایش** کلیک کنید و به نمای پیمایش برگردید.

مکان های من

مکان های من مکان های دلخواه خود مانند آدرس ها یا مکان های تجاری محلی را نشان گذاری کنید تا بتوانید بعدا آن ها را سریع بیابید.

برای مشاهده مکان های من

در حین تماشای نقشه، روی **کلید منو** و سپس **مکان های من** کلیک کنید.

پاک کردن نقشه

هر اطلاعی شامل مسیرها و نتایج جستجو را از نقشه حذف کنید.

برای پاک کردن نقشه

در حین تماشای نقشه، روی **کلید منو** و سپس **پاک کردن نقشه** کلیک کنید.

عرض جغرافیائی

یافتن دوستان با استفاده از Google Latitude™

Google Latitude به شما و دوستانتان امکان می دهد موقعیت یکدیگر را در نقشه ها بیابید و مسیر رسیدن به موقعیت دوستان خود را با Google Latitude دریافت کنید. موقعیت شما به طور خودکار اشتراک گذاری نمی شود. این کار فقط با دعوت انجام می گردد.

باید به عرض جغرافیایی بپیوندید و سپس از دوستان خود دعوت کنید که موقعیت شما را مشاهده کنند یا دعوت دوستانتان را بپذیرید.

برای پیوستن به عرض جغرافیایی

◀ در حین تماشای نقشه، روی **کلید منو** و سپس **پیوستن به عرض جغرافیایی** کلیک کنید.

اولین باری که به عرض جغرافیایی می پیوندید، از شما خواسته می شود سیاست محرمانگی گوگل را بپذیرید یا رد کنید. پس از پیوستن به عرض جغرافیایی، گزینه پیوستن به عرض جغرافیایی، به **عرض جغرافیایی** تغییر می کند.

برای باز کردن عرض جغرافیایی

پس از پیوستن به عرض جغرافیایی، می توانید آن را باز کرده و دوستان خود را بیابید و موارد به روز آن ها را مشاهده نمایید.

◀ در حین تماشای نقشه، روی **کلید منو** و سپس **عرض جغرافیایی** کلیک کنید.

دعوت دوستان جهت اشتراک گذاری موقعیت خود

پس از پیوستن به عرض جغرافیایی، می توانید شروع به اشتراک گذاری موقعیت خود با دوستانتان کنید. فقط دوستانی که مستقیما آن ها را دعوت کرده اید یا دعوت آن ها را پذیرفته اید می توانند موقعیت شما را ببینند.

1 عرض جغرافیایی را باز کنید، روی **کلید منو** و سپس **افزودن دوستان** کلیک کنید.

2 در منویی که باز می شود، روی **انتخاب از مخاطبین** یا **افزودن از طریق ایمیل** کلیک کنید.

3 روی **افزودن دوستان** در پایین صفحه کلیک کنید. اگر دوستانتان از عرض جغرافیایی استفاده می کنند، می توانند درخواست ایمیل و یک اعلان در عرض جغرافیایی دریافت کنند. اگر از عرض جغرافیایی استفاده نمی کنند، یک ایمیل دریافت می کنند که با اشتراک گوگل خود، وارد عرض جغرافیایی شوند.

مکان ها

برای جستجوی مکان ها

در حالی که در Google Maps هستید، برای یافتن مکان های مختلف مانند ایستگاه سوخت رسانی، کافی شاپ ها، بارها، رستوران ها و غیره، روی نماد **مکان ها** کلیک کنید.

وقتی یک گروه را انتخاب کردید، لیستی از نزدیک ترین موارد منطبق شامل مسافت آن ها، جهت قطبنما،

توضیح و حتی نظر کاربران نشان داده می شود. شما می توانید گروه های جستجوی موقعیت خود را سفارشی کنید و حتی نماد مکان ها را به صفحه اصلی خود اضافه نمایید.

نکته

در حین تماشای نقشه، روی **کلید منو** > **بیشتر** کلیک کنید و یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید: **لایراتوارها، تنظیمات حافظه، راهنمایی، شرایط، حریم و اعلان ها** و **درباره**.

فروشگاه Play™

فروشگاه Play™ به شما امکان می دهد در بین هزارها بازی و برنامه مفید و سرگرم کننده جستجو کرده و بارگیری کنید. می توانید نظرات کاربران دیگر راجع به برنامه را بررسی کرده یا نظرات خود را ارسال کنید. اگر برنامه ها و بازی ها را از فروشگاه Play™ نصب کرده باشید، در منوی تلفن زیر برنامه های از قبل بارگیری شده ظاهر می شوند و می توانید با حرکت دادن انگشت خود به طرف پایین، در بین آن ها حرکت کرده و آن ها را بیابید. می توانید برنامه های بارگیری شده از فروشگاه Play را باز کنید. برای این کار روی **کلید منو** > **برنامه های من** کلیک کنید.

برای بارگیری برنامه ها و بازی ها

1 از صفحه اصلی فروشگاه Play ، روی یک گروه در بالای صفحه کلیک کنید.

2 در بین زیرگروه ها حرکت کرده و روی زیرگروه مورد نظر برای جستجو کلیک کنید.

3 روی یک برنامه کلیک کنید تا صفحه اطلاعات آن باز شود. یا با ضربه روی برترین موارد غیررایگان، برترین موارد رایگان، پرفروش ترین ها ، برترین موارد غیررایگان جدید، برترین موارد رایگان جدید، خبرهای تازه، زیرگروه را مرتب کنید.

4 روی برنامه دلخواه برای نصب کلیک کنید. توضیحات و قیمت برنامه نشان داده می شود.

5 روی دکمه **قیمت** در سمت راست بالای صفحه کلیک کنید تا برنامه های غیررایگان نمایش داده شود. برای برنامه های رایگان، روی دکمه **رایگان** کلیک کنید. سپس برنامه ها بارگیری و نصب می شوند.

توجه

برای خرید یک برنامه غیررایگان، باید روش پرداخت را در Google Checkout™ تنظیم کنید. می توانید پرداخت با کارت اعتباری یا صورتحساب را انتخاب کنید.

توجه

برای خروج از یک بازی یا برنامه، از دکمه برگشت یا اصلی استفاده کنید که شما را به صفحه اصلی برمی گرداند. یا می توانید منو (یا گزینه ها) را در بازی یا برنامه انتخاب کرده و خروج را انتخاب کنید. (گزینه خروج ممکن است بسته به بازی/برنامه متفاوت باشد). بستن برنامه هایی که در پس زمینه اجرا می شوند (پس از بازگشت به صفحه اصلی) نیروی باتری را حفظ کرده و مصرف ناخواسته داده ها را کاهش می دهد.

Gmail™

Gmail™ در اولین تنظیم و راه اندازی تلفن، پیکربندی می شود. بسته به تنظیمات همگام سازی، Gmail™ در تلفن به طور خودکار با اشتراک Gmail™ در وب همگام سازی می شود. نمایش فهرست مکالمات صندوق ورودی، نمای پیش فرض Gmail™ است.

برای ارسال یا دریافت ایمیل جدید و همگام سازی ایمیل با اشتراک Gmail™ در وب، روی **کلید منو** ، و سپس **نوسازی** کلیک کنید. برای گزینه های دیگر زیر، روی **کلید منو** کلیک کنید: **ایجاد**، **اشتراک ها**، **رفتن به برچسب ها**، **جستجو** و **بیشتر** انتخاب کنید.

برای افزودن اشتراک Gmail دیگر، روی **کلید منو** و سپس **اشتراک ها** > **افزودن اشتراک** کلیک کنید.

شما می توانید از اشتراک خود در هر صفحه ای، روی **کلید منو** > **بیشتر** > **تنظیمات** کلیک کنید و تنظیمات را تغییر دهید.

Google Talk™

Google Talk™ برنامه پیام رسانی فوری گوگل است. به شما امکان می دهد با افراد دیگری که از Google Talk™ استفاده می کنند ارتباط برقرار کنید.

برای گزینه های زیر، روی **کلید منو** کلیک کنید.

همه دوستان – همه دوستان را برای ارتباط با آن ها نمایش می دهد.

افزودن دوست – دعوت چت را ارسال کنید.

جستجو – برای چت یا هر مکالمه ای که شامل لغت(هایی) که وارد می کنید باشد، به جستجوی مخاطبین می پردازد.

خروج از سیستم – از چت خارج شوید. وقتی روی نماد گفتگو از صفحه اصلی ضربه می زنید، اگر **ورود به سیستم خودکار** را فعال کرده باشید، به طور خودکار وارد خواهید شد.

تنظیمات – به شما امکان می دهد تنظیمات مختلف را تنظیم کنید.

بیشتر – گزینه پایان همه چت ها را برای بستن همه چت های فعلی، دعوت ها را برای مشاهده لیست دوستانی که به چت دعوت کرده اید یا مسدود را برای مشاهده لیست دوستانی که مسدود کرده اید، انتخاب کنید.

تغییر تنظیمات Google Talk

Google Talk را طوری پیکربندی کنید که دریافت هر پیام در چت را به شما اعلام کند و همچنین یک آهنگ زنگ به صدا در بیاید یا تلفن بلرزد.

همچنین می توانید Google Talk را طوری پیکربندی کنید که با روشن شدن تلفن، به طور خودکار وارد برنامه شود. انتخاب کنید که نشانگر موبایل در کنار نام شما در لیست دوستانتان نشان داده شود یا خیر.

برای پیکربندی اعلان دریافت پیام جدید Google Talk

1 از لیست دوستان، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** کلیک کنید.

2 **اعلان ها** را علامت بزنید تا هنگام دریافت یک پیام جدید چت، اعلانی در نوار وضعیت دریافت کنید.

3 برای انتخاب یک آهنگ زنگ که چت جدید را به شما اعلام کند، روی **انتخاب آهنگ زنگ** کلیک کنید.

4 برای انتخاب تنظیم لرزشی که چت جدید را به شما اعلام کند، روی **لرزاننده** کلیک کنید.

برای نمایش یا مخفی کردن نشانگر موبایل به دوستان

1 از لیست دوستان، روی **کلید منو** ، و سپس **تنظیمات** کلیک کنید.

2 **نشانگر موبایل** را علامت بزنید یا علامت آن را بردارید. اگر نشانگر موبایل علامت زده شده باشد، دوستانتان با ورود شما به Google Talk در تلفن Android، یک طرح Android™ در کنار نام شما در لیست دوستان مشاهده می کنند.

تنظیم ورود به سیستم خودکار به Google Talk

1 از لیست دوستان، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** کلیک کنید.

2 **ورود به سیستم خودکار** را علامت بزنید یا علامت آن را بردارید. وقتی ورود به سیستم خودکار علامت زده می شود، با روشن شدن تلفن، شما وارد Google Talk می شوید.

تنظیم Google Talk برای نشان دادن تغییر وضعیت شما

1 از لیست دوستان، روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** کلیک کنید.

2 **وضعیت عدم دسترسی خودکار** را علامت بزنید یا علامت آن را بردارید.

وقتی وضعیت عدم دسترسی خودکار علامت زده می شود، با خاموش شدن صفحه نمایش، وضعیت شما به طور خودکار به عدم دسترسی تغییر می کند.

برنامه ها

تنظیم زنگ هشدار

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس **ساعت/زنگ هشدار** کلیک کنید.

2 برای افزودن زنگ هشدار جدید، (در صورت لزوم) روی زبانه کلیک کنید.

3 روی **هشدار جدید** ضربه زده و زمان هشدار را تنظیم کنید.

4 گزینه های دیگر را تنظیم کرده و روی **ذخیره ضربه بزنید.**

5 برای افزودن هشدار بعدی یا انجام تنظیمات زنگ هشدار، روی **کلید منو** کلیک کنید.

استفاده از ماشین حساب

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس **ماشین حساب** کلیک کنید.

2 برای وارد کردن اعداد، روی کلیدهای عددی کلیک کنید.

3 برای محاسبات ساده، روی عملکرد مورد نظر (+، −، X، یا ÷) و سپس = کلیک کنید.

4 برای محاسبات پیچیده تر، روی **کلید منو** و سپس **صفحه پیشرفته** ضربه زده و گزینه ای را انتخاب کنید.

افزودن یک رویداد به تقویم

توجه

برای استفاده از تقویم، باید یک اشتراک گوگل ایجاد کنید.

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس **تقویم** کلیک کنید.

2 برای مشاهده یک رویداد، روی تاریخ کلیک کنید. رویدادهای آن تاریخ زیر تقویم نشان داده می شوند. روی رویداد کلیک کنید تا جزئیات آن نمایش داده شود. اگر می خواهید رویدادی اضافه کنید، روی ⊕ در سمت راست بالای تقویم کلیک کنید.

3 روی زمینه **موضوع** ضربه زده و نام رویداد را وارد کنید. تاریخ را بررسی کرده و تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را وارد کنید.

4 برای وارد کردن موقعیت، روی زمینه **کجا** کلیک کنید.

5 اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، روی زمینه **شرح** ضربه زده و جزئیات را وارد کنید.

6 برای تکرار رویداد، **تکرار** و **یادآورها** را در صورت لزوم تنظیم کنید.

7 برای ذخیره رویداد در تقویم، روی **ذخیره** کلیک کنید. یک مربع رنگی در تقویم، همه روزهایی که رویدادهای ذخیره شده دارند را علامت می زند. در زمان شروع رویداد، یک زنگ هشدار در صورتی که تنظیم شده باشد، صدا در می آید.

تغییر نمای پیش فرض تقویم

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس **تقویم** کلیک کنید.

2 در بالای تقویم، روی **روز**، **هفته**، **کارها** یا **ماه** کلیک کنید.

Polaris Office

با Polaris Office می توانید فایل های اسنادی دستگاه خود را مشاهده، ایجاد و ویرایش کنید. فایل های بارگیری شده ممکن است از کارت های micro SD دستگاه یا از پیوست های بارگیری شده ایمیل باشند. برنامه Polaris Office از فرمت های فایل زیر پشتیبانی می کند: .txt، doc، docx، xls، xlsx، ppt، pptx، pdf.

ایجاد سند جدید

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** > **Polaris Office** کلیک کنید.

2 نام و آدرس ایمیل خود را در صفحه ثبت نام کاربر وارد کنید. اگر می خواهید از مراحل ثبت نام رد شوید، روی **بعدا** کلیک کنید.

3 برای پوشه ها و اسناد کارت micro SD خود، روی **فایل های من** کلیک کنید.

4 برای شروع یک سند جدید، روی **کلید منو** > **فایل جدید** کلیک کنید.

5 روی یک نوع سند کلیک کنید.

6 با استفاده از ابزارها در پایین صفحه نمایش، محتویات را در سند وارد کنید.

7 وقتی کارهای سند انجام شد، روی **کلید منو** > **فایل** > **ذخیره** (یا **ذخیره به عنوان** برای وارد کردن نام جدید سند) کلیک کنید.

8 برای خروج، روی **کلید برگشت** کلیک کنید.

مشاهده و ویرایش یک سند در دستگاه

1 از صفحه اصلی روی **کلید برنامه ها** > **Polaris Office** کلیک کنید.

2 برای پوشه ها و اسناد موجود در کارت micro SD خود، روی **پوشه های من** کلیک کنید.

3 اگر فایل مورد نظر برای باز کردن، در دایرکتوری اصلی نبود، به پوشه محتوی آن فایل بروید.
روی سند مورد نظر برای مشاهده یا ویرایش کلیک کنید.

توجه

همچنین می توانید با ضربه زدن بر روی پیوست پیام، آن پیوست را در ایمیل باز کنید.

4 سند برای مشاهده باز می شود.اگر می خواهید آن را ویرایش کنید، روی **کلید منو** ضربه زده و سپس **حالت ویرایش را انتخاب کنید.**

◀ برای حرکت بین صفحات یا در سند، در جهت مربوطه حرکت کنید.

◀ برای تغییر میزان بزرگنمایی، روی **کلید منو** > **بزرگنمایی** کلیک کنید، سپس روی میزان بزرگنمایی مورد نظر کلیک کنید یا دو انگشت خود را روی صفحه به هم نزدیک کنید تا میزان بزرگنمایی مورد نظر به دست بیاید.

◀ از نوار ابزار پایین صفحه برای ویرایش سند (Word، Excel، یا PowerPoint file) استفاده کنید.

◀ برای گزینه های بیشتر مانند جریان دوباره متن، گیره کتاب، ارسال فایل و تنظیم، روی **کلید منو** کلیک کنید.

5 **پس از انجام ویرایش، روی ذخیره ضربه بزنید. سپس برای خروج، روی کلید برگشت ضربه بزنید.**

ابزار اسناد Polaris Office

برنامه Polaris Office یک نوار ابزار دارد که با ایجاد یک سند به طور خودکار ظاهر می شود.

1 برای نمایش نوار ابزار در یک سند موجود، روی **کلید منو** ضربه زده و **حالت ویرایش را انتخاب کنید.**

2 روی یک نماد نوار ابزار کلیک کنید تا گزینه های ابزار مربوطه در یک دایره نشان داده شود که برای استفاده از آن باید روی دایره کلیک کنید.

3 برای مخفی کردن دایره گزینه های ابزار، روی نماد نوار ابزار دوباره کلیک کنید. فلش های چپ و راست روی نوار ابزار نشان می دهند که می توانید برای نمادهای بیشتر به صورت افقی حرکت کنید. ابزارهای نوار ابزار بسته به نوع سند متفاوت هستند.

مدیریت آنلاین اسناد

1 از صفحه اصلی روی **کلید برنامه ها** > **Polaris Office** کلیک کنید.

2 برای دسترسی به اشتراک آنلاین خود، روی **افزودن اشتراک** > **Box.net** کلیک کنید.

3 برای دسترسی به اشتراک خود، اشتراک ایمیل و رمز ورود را وارد کنید و سپس روی **افزودن** کلیک کنید.

4 اسناد روی سرور را به سلیقه خود مشاهده و مدیریت کنید.

کنترل صدا

می توانید با صدا جستجو کنید و سایر عملکردهای صوتی شامل تماس یا پیام رسانی به مخاطب، ارسال ایمیل، ایجاد یادداشت یا دریافت مسیرها را با یک ضربه روی نماد کنترل صوتی انجام دهید.

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** > **جستجوی صوتی** کلیک کنید.

2 صبر کنید تا عبارت "**Say a command**" اعلام شود، سپس درخواست خود را بگویید.

3 پس از گفتن درخواست، نتایج جستجو در مرورگر وب نمایش داده می شوند. روی نتیجه مورد نظر کلیک کنید یا به جستجو ادامه دهید.

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا یا صوت

1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها** و سپس **ضبط صوت** کلیک کنید.

2 برای شروع ضبط، روی ضبط کلیک کنید.

3 برای پایان ضبط، روی توقف کلیک کنید.

توجه

برای دسترسی به صداهای ضبط شده، روی ≡ لیست کلیک کنید. می توانید به صداهای ضبط شده گوش دهید.

ارسال صدای ضبط شده

1 پس از انجام ضبط، می توانید کلیپ صوتی را ارسال کنید. روی **اشتراک** کلیک کنید.

2 از بین گزینه های **بلوتوث**، **اشتراک Wi-Fi**، **ایمیل**، **Gmail** و **پیام** انتخاب کنید. وقتی **ایمیل**، **Gmail** یا **پیام** را انتخاب کردید، ضبط صدا به پیام نوشته شده اضافه شده و به طور عادی ارسال می شود.

مدیریت برنامه

شما می توانید برنامه های خود را با مدیریت برنامه مدیریت کنید.

1 می توانید با ضربه زدن بر روی زبانه برنامه های در حال اجرا، برنامه هایی که در حال حاضر از آن ها استفاده می شود را مشاهده کنید. شرح برنامه هایی که منبع مصرفی آن ها زیاد است قرمز رنگ است. نماد توقف را لمس کنید تا برنامه ها بسته شود.

2 می توانید با ضربه زدن بر روی زبانه برنامه های نصب شده، برنامه های نصب شده را مشاهده کنید.

3 می توانید ظرفیت حافظه گوشی و کارت حافظه

را با ضربه بر روی زبانه ذخیره مشاهده کنید.

4 برنامه کوچک مدیریت برنامه را روی صفحه اصلی قرار دهید و به آسانی تعداد برنامه های در حال اجرای فعلی را بررسی کنید.

وب

مرورگر

مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیما در تلفن همراه شما بارگیری می کند.

توجه

هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

< نوار ابزار >

نوار نمادهای روی صفحه استفاده از مرورگر را آسان تر می کند.

مرورگر به شما امکان می دهد درست مانند رایانه، به صفحات وب سر بزنید.

- برگشت - به صفحه وب قبلی بروید.
- جلو – در کنار کلید برگشت استفاده می شود. این کلیدها به شما امکان می دهند به صفحات قبل و بعد حرکت کنید بدون آن که مجبور به باز کردن چند پنجره باشید.
- پنجره ها – همه پنجره های باز را نمایش می دهد.
- پنجره های جدید – یک پنجره جدید را باز می کند.
- تنظیمات – به تنظیمات مرورگر می رود.

استفاده از گزینه ها

برای مشاهده گزینه های زیر، روی **کلید منو** کلیک کنید:

بعدا بخوان – صفحه وب فعلی را به گروه بعدا بخوان اضافه کنید.

افزودن فید RSS – صفحه وب مورد علاقه خود را اضافه کنید. وقتی یک مورد جدید در وب سایت ظاهر می شود، گوگل خوان به طور خودکار به شما اعلام می کند.

توجه

RSS (سندیکای ساده) از قالب های سرویس خبری وب است که برای انتشار محتویات به روزشده مانند ورودی های وبلاگ، سرعنوان های اخبار یا پادکست ها استفاده می شود. یک سند RSS که سرویس خبری، سرویس خبری وب یا کانال نامیده می شود، حاوی خلاصه ای از محتویات وب سایت مربوطه یا متن کامل آن ها می باشد. RSS به شما امکان می دهد به وب سایت های مورد علاقه خود به صورت خودکار دسترسی داشته باشید. این کار از دسترسی به صورت دستی آسان تر است. کاربر با وارد کردن پیوند سرویس خبری در RSS خوان یا با کلیک روی نماد RSS در مرورگری که فرایند اشتراک را شروع می کند مشترک می شود. خبرخوان، سرویس های خبری مشترک کاربر را مرتباً برای محتوای جدید بررسی کرده و همه موارد به روز یافت شده را بارگیری می کند. برای صفحات وب سرویس خبری RSS غیرقابل دسترسی، منوی نماد 'افزودن فید RSS' غیرفعال می شود.

اشتراک گذاری صفحه – کلیک کنید تا صفحه وب با دیگران به اشتراک گذاشته شود.

جستجوی صفحه – به شما امکان می دهد متن را در صفحه وب فعلی بیابید.

انتخاب متن – متن را در صفحه وب انتخاب کنید. متن مورد نظر را با انگشت خود برجسته کنید. متن برجسته شده روی کلیپ بورد کپی شده و می توانید آن را در هر جایی که وارد کردن متن مجاز است، الصاق کنید.

بیشتر

- **صفحه اصلی** – به صفحه اصلی بروید.
- **تنظیم صفحه اصلی** – صفحه فعلی را به عنوان صفحه اصلی تنظیم کنید.
- **افزودن میانبر در صفحه اصلی** – صفحه فعلی را به عنوان میانبر به صفحه اصلی اضافه کنید.
- **اطلاعات صفحه** – جزئیات صفحه وب را مشاهده کنید.
- **بارگیری ها** – تاریخچه بارگیری ها را مشاهده کنید.

نکته

برای بازگشت به صفحه وب قبل، روی **کلید برگشت** کلیک کنید.

افزودن محل یاب ها

1 روی در کنار زمینه URL کلیک کنید.

- از **نمای تصاویر کوچک**، روی **افزودن** کلیک کنید، یک

نام و URL وارد کرده و روی **تایید** کلیک کنید.

- از **نمای لیست**، روی **افزودن محل یاب** کلیک کنید، یک نام و URL وارد کرده و روی **تایید** کلیک کنید.

تغییر تنظیمات مرورگر

روی ضربه زده و گزینه های مورد نظر را تنظیم کنید.

On-Screen Phone

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone به شما امکان می دهد صفحه تلفن همراه خود را از یک رایانه و از طریق اتصال USB، بلوتوث یا Wi-Fi مشاهده کنید. همچنین می توانید تلفن همراه خود را از رایانه و با استفاده از ماوس یا صفحه کلید کنترل کنید.

نمادهای On-Screen Phone

- تلفن همراه را به رایانه وصل یا اتصال را قطع می کند.
- پنجره On-Screen Phone را می چرخاند (فقط در برنامه هایی که از چرخش پشتیبانی می کنند موجود است).
- برنامه LG Home Panorama را راه اندازی کرده یا موارد برگزیده On-Screen Phone را تغییر می دهد.
- پنجره On-Screen Phone را بزرگ می کند.
- از برنامه On-Screen Phone خارج می شود.
- پنجره On-Screen Phone را کوچک می کند.

ویژگی های On-Screen Phone

- **کنترل و انتقال فوری:** با اتصال به رایانه، صفحه نمایش تلفن همراه شما را نمایش داده و کنترل می کند.
- **کنترل با ماوس:** به شما امکان می دهد که تلفن همراه خود را با استفاده از ماوس و کلیک و کشیدن در صفحه رایانه کنترل کنید.
- **ورود متن با صفحه کلید:** به شما امکان می دهد

یک پیام یا یادداشت متنی با استفاده از صفحه کلید رایانه ایجاد کنید.

- **انتقال فایل (تلفن همراه به رایانه):** فایل ها را از تلفن همراه شما (مثلا گالری، پخش کننده فیلم، موسیقی و Polaris Office به رایانه ارسال می کند. کافی است کلیک راست کنید و بکشید تا فایلی به رایانه ارسال شود.
- **انتقال فایل (رایانه به تلفن همراه):** فایل ها را از رایانه به تلفن همراه ارسال می کند. کافی است فایل های مورد نظر برای انتقال را انتخاب کرده و آن ها را در پنجره On-Screen Phone رها کنید. فایل های ارسالی شما در پوشه OSP ذخیره می شوند.
- **LG Home Panorama:** کل فضای کاری LG Home را نشان می دهد. شما می توانید به آسانی نمادها یا برنامه های کوچک را سازمان دهی کنید و با دو بار کلیک بر روی میانبر برنامه را اجرا کنید.

توجه: مطمئن شوید که LG Home راه انداز پیش فرض شما است. برخی از برنامه های کوچک در LG Home Panorama درست کار نمی کنند.

نحوه نصب On-Screen Phone در رایانه

از صفحه اصلی LG (http://www.lg.com) بازدید کنید. به **پشتیبانی** > **پشتیبانی تلفن همراه** > رفته و مدل (LG-P936) را انتخاب کنید
> روی **OSP (On-Screen Phone)** کلیک کنید تا **بارگیری شود**. می توانید On-Screen Phone را در رایانه نصب کنید.

On-Screen Phone

نحوه اتصال تلفن همراه به رایانه

On-Screen Phone 2.0 اتصال USB، بلوتوث و Wi-Fi را ارائه می دهد. دستورالعمل های برنامه جادویی اتصال برنامه OSP را دنبال کنید.

توجه

مطمئن شوید که کادر On-Screen Phone در **تنظیمات** > **اتصال** > **On-Screen Phone** علامت زده شده باشد.
لطفا توجه کنید که اگر On-Screen Phone از طریق Wi-Fi متصل باشد، به علت مصرف زیاد باتری، ممکن است باتری سریع تر خالی شود.
وقتی تلفن همراه را با استفاده از قابلیت هات اسپات موبایل به رایانه وصل کرده و از رایانه به اینترنت دسترسی پیدا می کنید، هزینه های اضافی بسته به برنامه داده ای DataPro شما اعمال می شود.
دسترسی به اینترنت با استفاده از شبکه های Wi-Fi ممکن است بسته به ترافیک شبکه درست کار نکند. وقتی پنجره On-Screen Phone را بزرگ می کنید، نمایشگر روی صفحه نمایش ممکن است کند شود.

برای بررسی اتصال تلفن به رایانه

وقتی دستگاه ها متصل شدند، نوار وضعیت در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و وضعیت اتصال On-Screen Phone را بررسی نمایید.

برای قطع اتصال گوشی از رایانه

روی در بالای پنجره On-Screen Phone کلیک کنید. یا نوار وضعیت در بالای صفحه اصلی را به پایین بکشید و **"On-Screen Phone متصل است" > "قطع کردن On-Screen Phone" را انتخاب نمایید.**

در کادر محاوره ای قطع اتصال، **"قطع اتصال"** را لمس کنید.

تنظیمات

بی سیم و شبکه ها

این منو به شما امکان می دهد اتصالات Wi-Fi و بلوتوث، هات اسپات قابل حمل و اتصال اطلاعات، حالت هواپیما و اتصالات VPN را مدیریت کنید. برای دسترسی به این منو، از صفحه اصلی، روی **کلید منو** > **تنظیمات** > **بی سیم و شبکه ها** کلیک کنید.

حالت هواپیما

حالت هواپیما به شما امکان می دهد فورا همه اتصالات بی سیم را خاموش کنید.

1 از صفحه **بی سیم و شبکه ها**، روی کادر **حالت هواپیما** کلیک کنید تا روشن شود (یک علامت آبی ظاهر می شود).

2 دوباره کلیک کنید تا خاموش شود.

یا

1 **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار داده و نگهدارید، و روی **حالت هواپیما** کلیک کنید.

2 **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار داده و نگهدارید، روی **حالت هواپیما** دوباره کلیک کنید تا خاموش شود.

Wi-Fi – Wi-Fi را برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن کنید.

تنظیمات Wi-Fi – به شما امکان می دهد نقاط دستیابی بی سیم را تنظیم و مدیریت کنید. اعلان شبکه را تنظیم کرده یا یک شبکه Wi-Fi اضافه کنید. می توان از صفحه تنظیمات Wi-Fi، به

تنظیمات پیشرفته Wi-Fi دسترسی پیدا کرد. کلید **منو** را فشار داده و **پیشرفته** را لمس کنید.

تنظیمات Wi-Fi Direct – کادر را علامت بزنید تا Wi-Fi Direct فعال شود. نام دستگاه Wi-Fi Direct را تنظیم کرده و دستگاه های دیگر را جستجو کنید.

بلوتوث – ویژگی بی سیم بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.

تنظیمات بلوتوث

- **نام دستگاه:** یک نام بلوتوث برای دستگاه خود تنظیم کنید.
- **قابل رویت:** دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.
- **جستجوی دستگاه ها:** دستگاه خود را طوری تنظیم کنید که برای دستگاه های بلوتوث دیگر قابل رویت باشد.

اتصال به اینترنت و هات اسپات قابل حمل – شما می توانید تنظیمات اتصال به اینترنت و هات اسپات قابل حمل Wi-Fi را انجام دهید.

تنظیمات VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلا پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

شبکه های تلفن همراه – گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقطه دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.

تنظیمات تماس

شماره های شماره گیری ثابت، پست صوتی و سایر تنظیمات تماس شامل رد کردن تماس، انتقال تماس، تنظیمات اضافی، ارسال پیام ها، مدت زمان تماس را تنظیم کنید.

صدا

تنظیمات پیش فرض اعلان، صدا و حالت لرزشی را انجام دهید. همچنین بازخوردهای صوتی و لمسی را مدیریت کنید.

حالت بی صدا — این گزینه را برای بی صدا کردن همه صداها، به جز رسانه ها و زنگ های هشدار علامت بزنید.

لرزاننده - تنظیم کنید که تلفن بازخورد را با لرزش اعلام کند یا خیر.

میزان صدا - تنظیمات میزان صدای تلفن را نسبت به نیاز خود و صدای محیط انجام دهید.

آهنگ زنگ تلفن - آهنگ زنگ تماس های ورودی را انتخاب کنید.

آهنگ زنگ هشدار- آهنگ زنگ اعلان هایی مانند رسید پیام های جدید یا رویدادهای تقویم را انتخاب کنید.

آهنگ های لمسی صوتی - انتخاب کنید هنگام استفاده از شماره گیر، صدایی پخش شود یا خیر.

انتخاب صوتی - انتخاب کنید هنگام ضربه بر روی دکمه ها، نمادها و سایر گزینه های روی صفحه، صدا

پخش شود یا خیر.

صدای قفل کردن صفحه - انتخاب کنید هنگام قفل کردن یا باز کردن قفل صفحه، صدایی پخش شود یا خیر.

بازخورد لمسی – هنگام فشار دادن کلیدهای موقتی و در تعاملات بخصوصی از رابط کاربر، تلفن می لرزد.

نمایشگر

روشنایی – روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.

صفحه چرخشی خودکار – تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

تصویر متحرک – تصاویر متحرک را تنظیم کنید.

پایان زمان فعال بودن صفحه – وقفه زمانی قبل از خاموش شدن خودکار صفحه را تنظیم کنید.

فونت نمایشی - فونت نمایشی را تغییر دهید.

وقفه در LED کلید جلویی - وقفه زمانی قبل از خاموش شدن خودکار LED جلوی تلفن را تنظیم کنید.

بهینه سازی صفحه - اندازه دقت تصویر برنامه های بارگیری شده را تغییر دهید تا در صفحه نمایش جا شوند.

کالیبراسیون حسگر حرکت - به شما امکان می دهد کالیبراسیون حسگر حرکت را بازنشانی کنید.

نماد وضعیت

حرکت دادن مکان نما - این گزینه را علامت بزنید تا در حین تایپ، با کلیک کنید در هر طرف دستگاه، مکان نما به آن قسمت منتقل شود.

تغییر مکان مورد - اگر این گزینه را علامت بزنید، می توانید موردی را با لمس کردن و نگهداشتن آن و سپس کج کردن دستگاه، به صفحات نمایشی دیگر انتقال دهید.

بی صدا – این گزینه را علامت بزنید تا هنگامی که تلفن زنگ می زند با برگرداندن آن، صدا قطع شود.

تعویق (توقف) – این گزینه را علامت بزنید تا با برگرداندن تلفن، زنگ هشدار به تعویق بیافتد (متوقف شود).

مورد قبلی/بعدی - این گزینه را علامت بزنید تا با ضربه زدن بر روی سمت راست/چپ تلفن، عکس قبلی/بعدی در گالری نمایش داده شود.

مکث – این گزینه را علامت بزنید تا با برگرداندن تلفن، فیلم موقتا متوقف شود.

امنیت و موقعیت

استفاده از شبکه های بی سیم – اگر استفاده از شبکه های بی سیم را علامت بزنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های موبایل و Wi-Fi تعیین می کند. وقتی این گزینه را علامت می زنید، از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

استفاده از ماهواره های GPS – اگر استفاده از ماهواره های GPS را علامت بزنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند .

تنظیم صفحه قفل – الگوی قفل را برای امنیت تلفن خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. شما می توانید از کد پین یا رمز ورود به جای الگو استفاده کنید یا هیچ را انتخاب نمایید.

دفعه بعد که تلفن را روشن می کنید یا صفحه نمایش را فعال می کنید، از شما خواسته می شود الگوی باز کردن قفل خود را ترسیم کنید تا صفحه نمایش باز شود.

زمان سنج قفل صفحه - مدت زمان غیرفعال بودن قبل از قفل شدن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

تنظیم قفل سیم کارت – قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا سیم پین را تغییر دهید.

رمزهای ورود قابل رویت – انتخاب کنید که رمزهای ورود در حالی که تایپ می شوند، نشان داده شده یا مخفی شوند.

انتخاب مدیران دستگاه – مدیران دستگاه را اضافه یا حذف کنید.

استفاده از گواهی های امن – به شما امکان می دهد به گواهی های امن دسترسی پیدا کنید.

نصب از روی کارت حافظه جانبی – انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده از کارت micro SD نصب شوند.

تنظیم رمز ورود – رمز ورود محل ذخیره گواهی را

تنظیم کنید یا تغییر دهید.

پاک کردن محل ذخیره - محل ذخیره گواهی ها را پاک کرده و رمز ورود آن را بازنشانی کنید

استفاده از الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود

یک الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. برای تنظیم قفل صفحه، مراحل زیر را دنبال کنید.

روی **کلید منو** و سپس **تنظیمات** > **امنیت و موقعیت** > **تنظیم قفل صفحه** کلیک کنید و از بین **الگو**، **کد پین یا رمز ورود** یکی را انتخاب نمایید.

هشدار

هنگام استفاده از الگوی باز کردن قفل، کد پین، یا رمز ورود احتیاط کنید. بسیار مهم است که اطلاعات تنظیم شده باز کردن قفل صفحه را به خاطر بسپارید. فقط 5 بار می توانید اطلاعات باز کردن قفل صفحه را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید و قفل باز نشد، باید 30 ثانیه صبر کنید و بعد دوباره به باز کردن قفل تلفن اقدام کنید.

اگر الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

اگر سعی کردید وارد اشتراک گوگل خود در تلفن شوید و در هر 5 بار الگوی شما اشتباه بود، روی **الگو را فراموش کرده اید؟** کلیک کنید سپس از شما خواسته می شود برای ایجاد یک الگوی جدید باز کردن قفل، وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک

گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا کد پین یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

احتیاط

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 کلیدهای زیر را همزمان به مدت 8 ثانیه فشار داده و نگهدارید: **کلید روشن/خاموش/قفل + کلید صدای کم**.

3 وقتی صفحه، بازنشانی اصلی کارخانه را نشان داد، دکمه ها را رها کنید.

4 **کلید روشن/خاموش/قفل** را برای تایید -- حذف همه داده های کاربر، و کلیدهای میزان صدا را برای لغو فشار دهید.

برنامه ها

منابع ناشناس - علامت بزنید تا نصب برنامه ها از وب سایت ها، ایمیل یا سایر مکان ها به جز فروشگاه Play مجاز باشد.

هشدار

بسته به برنامه های نصب شده، ممکن است تلفن همراه درست کار نکند یا از آن به طور غیرقانونی برای تعیین موقعیت و دسترسی به اطلاعات شخصی شما از طریق اینترنت استفاده شود.

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود،

برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند فروشگاه Play بارگیری نمایید.

مدیریت برنامه ها – برنامه های نصب شده را مدیریت و حذف کنید.

خدمات در حال اجرا – خدمات در حال اجرای فعلی را بررسی کنید.

محل ذخیره مورد استفاده – محل ذخیره مورد استفاده برنامه ها را مشاهده کنید.

مصرف باتری – بررسی کنید که چه چیز از نیروی باتری استفاده می کرده است.

برنامه نویسی – گزینه های برنامه نویسی را تنظیم کنید.

اشتراک ها و همگام سازی

به شما امکان می دهد داده پس زمینه ای، همگام سازی خودکار و همگام سازی یا افزودن اشتراک های جدید را فعال کنید.

حریم

به شما امکان می دهد بازنشانی داده های کارخانه ای را انجام دهید. دقت کنید. چون همه داده های شما پاک خواهد شد.

کارت حافظه و محل ذخیره تلفن

به شما امکان می دهد کل فضای موجود کارت micro SD را بررسی کنید. همچنین می توانید کارت micro SD را به طور ایمن خارج کنید یا آن را فرمت نمایید.

زبان و صفحه کلید

زبان را انتخاب کرده و روش ورودی و تنظیمات صفحه کلید را سفارشی کنید.

ورودی و خروجی صدا

تنظیمات شناسنده صدا را انجام داده و از تنظیمات متن به گفتار برای پیکربندی تبدیل متن به گفتار Android برای برنامه هایی که می توانند از آن بهره مند شوند، استفاده کنید.

قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه

برای قابل انتخاب شدن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

تنظیمات اتصال

حالت اتصال USB - چنانچه در گوشی خود کارت حافظه قرار داده باشید، می توانید از آن به عنوان دستگاه ذخیره انبوه استفاده نمایید. شما می توانید ذخیره انبوه را به عنوان یک تنظیم پیش فرض برای حالت اتصال USB تنظیم نمایید.

On-Screen Phone - روی این گزینه را برای استفاده از On-Screen Phone ضربه بزنید. به On-Screen Phone در صفحه 132 مراجعه کنید.

تنظیمات

تاریخ و زمان

تاریخ، زمان، منطقه زمانی و قالب تاریخ و زمان را تنظیم کنید.

درباره تلفن

اطلاعات قانونی را مشاهده کنید، وضعیت تلفن و نسخه های نرم افزار را بررسی کرده و به روزآوری نرم افزار را انجام دهید.

به روزآوری نرم افزار

به روزآوری نرم افزار تلفن

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به جدیدترین نسخه ارتقا دهید.

برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه استفاده از این عملکرد، لطفا از سایت زیر بازدید کنید:

/http://www.lg.com

از آن جا که در به روزآوری ثابت افزار تلفن همراه، کاربر باید تمام توجه خود را به کار گیرد. لطفا همه دستورالعمل ها و نکاتی را که در هر مرحله ظاهر می شود، قبل از ادامه، به طور کامل بررسی و مطالعه کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB یا باتری در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که ثابت افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید.

این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا می توانید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید:

روی **کلید منو** > **تنظیمات** > **درباره تلفن** کلیک کنید. می توانید نسخه نرم افزار را در پایین لیست بررسی کنید.

برای به روزآوری نرم افزار تلفن، روی **کلید منو** >

به روزآوری نرم افزار

تنظیمات > درباره تلفن > به روزآوری نرم افزار > اکنون موارد به روز بررسی شود کلیک کنید.

توجه

LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

توجه

همه داده های شخصی شما - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

حقوق کپی و علائم تجاری

توجه:

نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفا از سایت زیر دیدن فرمایید

/http://opensource.lge.com

همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

تلفن همراه DivX

درباره DIVX VIDEO: آرم DivX® یک فرمت دیجیتالی فیلم است که توسط DivX، LLC، از شرکت های تابعه شرکت Rovi Corporation، ایجاد شده است.
این یک دستگاه دارای مجوز DivX Certified® است که محتوای DivX را پخش می کند. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم DivX به سایت divx.com مراجعه کنید.

درباره DIVX VIDEO-ON-DEMAND: این دستگاه دارای مجوز DivX Certified® بوده و برای پخش محتوای DivX Video-on-Demand (VOD) باید ثبت نام شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش DivX VOD را در منوی تنظیم دستگاه بیابید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به vod.divx.com بروید.

حقوق کپی و علائم تجاری

DivX Certified® برای پخش فیلم DivX® با قدرت تفکیک 720P، همراه با محتویات برتر.

DivX Certified، DivX®® و آرم های وابسته، علائم تجاری Rovi Corporation و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.

Dolby Mobile

ساخته شده تحت لیسانس Dolby Laboratories. Dolby و علامت دو D علائم تجاری Dolby Laboratories می باشند.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با LG-P936 در دسترس می باشند. **(موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)**

شارژر مسافرتی

کابل داده ها

LG-P936 و رایانه را متصل کنید.

راهنمای کاربر

اطلاعات بیشتری درباره LG-P936 کسب کنید.

هدست استریو

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

اطلاعات فنی

دماهای محیط

حداکثر: 55+ درجه سانتی گراد (دشارژ) 45+ درجه سانتی گراد (شارژ)

حداقل: 10- درجه سانتی گراد

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address
LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

Model Name
LG-P936

Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	19. Mar. 2012

Signature of representative

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید. اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
هر برنامه ای را نمی توان تنظیم کرد	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
عدم امکان شماره گیری	خطای شماره گیری سیم کارت جدید وارد شده است. به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	شبکه جدید مجاز نیست. محدودیت های جدید را بررسی کنید. با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از PIN 2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. باتری شارژ نمی شود. نقاط اتصال باتری کثیف است.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. سطوح تماس را پاک کنید.

عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. سطوح تماس باتری را بررسی و در صورت لزوم آنها را تمیز کنید.
		شارژر را به پریز دیگری بزنید.
		چنانچه شارژر گرم نمی شود، آن را تعویض کنید.
	بدون ولتاژ	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
	شارژر خراب است	باتری را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	
	باتری معیوب است	

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
شماره گیری مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.
دریافت/ارسال SMS و تصویر ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت فایلی که پشتیبانی می شود را بررسی کنید.
کارت SD کار نمی کند	سیستم فایل FAT16، FAT32 پشتیبانی نمی شود	سیستم فایل کارت SD را از طریق کارت خوان بررسی کرده یا کارت SD را با تلفن فرمت کنید.

عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نزدیکی	اگر از هر نوع کیف یا نوار محافظ استفاده می کنید، بررسی کنید که ناحیه اطراف حسگر نوری پوشیده نشده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نوری تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا بیصدا نباشد.
خاتمه تماس یا محدودیت	اشکال متناوب در نرم افزار	باتری را برداشته، آن را دوباره وارد کنید و تلفن را روشن نمایید. به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
تلفن قفل شده و کار نمی کند.	راه اندازی مجدد تلفن	1. تلفن را خاموش کنید. 2. روکش باتری را بردارید. 3. باتری را نصب کنید. 4. درب محفظه باتری را ببندید. 5. دوباره تلفن را روشن کنید.

ENGLISH

LG-P936 User Guide

This guide helps you get started using your phone.
If you need more information, please visit www.lg.com.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of Contents

Guidelines for safe and efficient use.....8

Getting to know your phone 18

Your Phone.....28

Getting Started 31

Installing the SIM card and battery.....31
Charging your phone.....33
Inserting a micro SD card.....35
Removing the micro SD card 36
Formatting the microSD card.....37
Switching between and exiting applications.....38
MHL.....39

Your Home screen 41

Touch screen tips.....41
Proximity sensors.....43
Lock your phone 43
Quick Switch to Silent Mode 44
Home 45
Customizing your Home screen.....45
Getting back to a recently used application.....47
Notifications panel 47
Viewing the Status bar 49
On-screen Keyboard 51
Entering text.....55
123 Mode 56

Entering accented letters.....56

Google Account Set-up.....57

Creating your Google account.....57
Signing into your Google account.....58

Connecting to Networks and Devices.....60

Wi-Fi.....60
Bluetooth.....62
Data Tethering 64
Mobile Hotspots.....65
Wi-Fi Direct 66
Wi-Fi Share 67
Smartshare 67

Calls.....72

Making a call.....72
Calling your contacts.....72
Answering and rejecting a call 72
Adjusting the in-call volume.....73
Making a second call 73
Viewing your call logs.....74
Call settings 74

Contacts.....76

Searching for a contact 76
Adding a new contact.....76
Favourite Contacts 77

Table of Contents

Messaging/Email 78
Messaging 78
Email 80

Social Networking 86
Adding an account to your phone.....86
Adding a social networking widget on the home screen 87
Viewing and updating your status 87
Syncing accounts on your phone.....88
Removing accounts on your phone.....89

Camera 90
Getting to know the viewfinder.....90
Taking a photo 92
Once you've taken the photo 92
Using the advanced settings.....93
Viewing your saved photos 96
Setting a photo as wallpaper.....97

Video Camera 98
Getting to know the viewfinder.....98
Recording a video 100
After recording a video 100
Using the advanced settings.....101
Watching your saved videos 102
Adjusting the volume when viewing a video.....102

Multimedia.....103
Gallery 103
Sending a video.....104
Using an image.....105
Viewing a slideshow.....105
View photo details.....105
Transferring files using USB mass storage devices 106
Music.....106
How to save music/video files to the phone.....107
How to play music/video files on the phone.....108
Playing a song.....108
Working with Playlists 108
To remove a song from a playlist.....109
To rename or delete a playlist 110

Google Applications 111
About Google applications 111
Google Maps™ 111
Searching For Locations and Places.....112
Getting Directions 113
My Places 114
Clear Map 114
Latitude.....115
Places.....116
Play Store™.....117

Table of Contents

Gmail™ 119
Google Talk™.....120

Utilities.....123
Setting the alarm 123
Using the calculator 123
Adding an event to your calendar.....123
Polaris Office 125
Voice Control 128
Voice recorder 129
App Manager.....129

The Web.....131
Browser 131
Using options.....132
Adding bookmarks.....133
Changing the Browser settings 134

On-Screen Phone.....135
LG On-Screen Phone 2.0 135

Settings 139
Wireless & networks 139
Call settings 140
Sound 141
Display.....142
Gesture 142
Location & security 143
Applications.....146
Accounts & sync.....147

Privacy 147
SD card & phone storage 147
Language & keyboard 148
Voice input & output.....148
Accessibility 148
Connectivity settings 148
Date & time 149
About phone.....149

Software Update 150
Phone Software Update.....150
LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA).....150

Copyrights and trademarks 152
DivX Mobile 152
Dolby Mobile 153

Accessories 154

Technical data.....155

Troubleshooting 156

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model LG-P936 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.567 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.872 W/kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to do so by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact

in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Road safety
- Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos

and safety equipment.

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding

any aircraft.

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It contains small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network

configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone Memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

Managing Applications

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.

2 When the list of applications appears, scroll and tap the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall** and then tap **OK** to confirm that you want to uninstall the desired application.

2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You

can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

1. From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **About phone** > **Status**.
2. The battery status (charging or not charging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

1. From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **About phone** > **Battery use.**
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected

to a power source, or if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The screen also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source Operating System

Installing an open source operating system on your phone and not using the operating system provided by the manufacturer can cause your phone to malfunction.

Warning

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Play Store. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly- or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using the Unlock Pattern, PIN, or Password

Set an unlock Pattern, PIN, or Password to secure your phone. To set the screen lock, follow the process below.

Tap the **Menu Key** , tap **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** and select among **Pattern, PIN or Password**.

Warning

Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5

times, tap **Forgot Pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern.
If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset.

5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a **Hard Reset** to initialize your phone.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the following keys at the same time for 8 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key**.
3. When FACTORY HARD RESET screen is displayed, release the keys.
4. Press the **Power/Lock Key** to confirm -- delete all user data, and press the Volume Keys to cancel.

Warning

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Using a micro SD Card

Pictures, Music and Video files, can be saved to external memory. Before saving these files to external memory, you need to insert a micro SD card. If you have not inserted a micro SD card, you will not be able to save these items on external memory.

Warning

Do not remove the micro SD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the micro SD card as well as your phone, and the data stored on the micro SD card may be corrupted. To remove the micro SD card safely, from the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **SD card & phone storage** > **Unmount SD card**.

7. Connecting your phone to a computer via USB

1 Use the USB cable that was provided with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup.

2 Tap **Mass storage** and **OK** to confirm that you want to transfer files between your phone's micro SD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's micro SD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the micro SD card.

TIP

You cannot access the micro SD card from your phone while connected as USB storage. So you cannot use applications that rely on the micro SD card, such as Music.

8. Synchronising your phone to a Computer (LG PC Suite)

LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable. Once connected, you can use the functions of your mobile phone on your PC.

Major functions of LG PC Suite IV

- Easily create, edit and delete phone data
- Synchronise mobile phone data with PC data (contacts, calendar, SMS messages, bookmarks and call log)
- Easily transfer multimedia files (photos, videos, music) by simply dragging and dropping between a PC and your phone

Installing "LG PC Suite" PC application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P936)
3. Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download

"LG PC Suite" PC software.

Or you can download the program from the preinstalled microSD card.

1 Connect the USB data cable to your PC. Make sure that **Mass storage** mode is enabled on your phone.
2 Copy the LGPCSuiteIV folder from mass storage to your PC.
3 Run the LGInstaller.exe file on your PC and follow the instructions.
4 When LG PC Suite IV installation is complete, disable **Mass storage** mode to run LG PC Suite IV.

NOTE: Do not remove or delete other program files installed on your memory card. This may damage your preinstalled applications.

NOTE: LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

9. Unlock screen when using data connection

Your screen will go dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, press the Power/

Lock Key.

10. Hold the phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Press and hold the **Power/Lock Key** for 12 seconds to turn it off. Then, press and hold the **Power/Lock Key** again for 3 seconds to reboot the phone.

12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Your Phone

To turn on the phone, press and hold the Power/Lock Key for 3 seconds.

To turn off the phone, press the Power/Lock Key for 3 seconds and tap **Power off** and **OK** to confirm.

Earpiece

Front-Facing Camera Lens

- Used to take a self-shot.

Quick Keys

- Phone Key
- Messaging Key
- Browser Key
- Applications Key

Menu/Search Key

- Displays available options for the current screen.
- Touch and hold to activate the search function.

Home Key

- Returns to the Home screen from any screen.

Power/Lock Key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns your screen on and off and locks it.

Proximity Sensors

- Senses proximity toward other objects, such as your head during a call, so that you do not accidentally activate unwanted features.

Back Key

- Returns to the previous screen.
- Closes pop-up menus and dialog boxes.

Warning

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the LCD's proximity sensor with a protective film. This can cause the sensor to malfunction.

TIPS

- Tap the Menu Key whenever you open an application to check what options are available.
- If your phone has errors when you use it or you cannot turn it on, remove the battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Your Phone

Power/Lock Key
3.5mm Headset Jack
Charger/Accessory Port
Microphone
Volume Keys
- Allows you to adjust the ringer and media volumes, or to adjust the in-call volume during a call.
- Press and hold the volume down key to switch to the silent mode.
Flash
Camera Lens
Back Cover
Fingertip cutout
Battery
SIM Card Slot
Speaker
micro SD Card Slot

Getting Started

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

1 Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the back cover using the fingertip cutout located on the bottom of the cover and remove it.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.

4 Replace the back cover of the phone (as demonstrated below). Apply a steady downward pressure until the battery cover clicks into place.

Charging your phone

1 Connect the cabless wall adapter and USB cable.

2 Plug the USB cable (as shown below) into the phone's charger/accessory port. Make sure the USB symbol is facing upwards.

NOTE

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE

Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance. If the phone is turned off as the battery is fully discharged, the battery is called a weak battery. In this case when the phone connect to the charger(TA or USB) cable, the keypad LED at the bottom of the phone will be blinking. This is normal operation in the weak battery to prevent over-current flowing because the phone is designed to provide reasonable protection algorithm for against damage of battery. And after a few minutes, the LCD is turned on normally.

Inserting a micro SD card

Insert a micro SD™ card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents can be saved in the micro SD card. LG-P936 has a micro SD card pre-installed.

NOTE

This device supports up to a 32GB micro SD card.

1 Turn the phone off before inserting or removing the micro SD card. Remove the back cover.

2 Then insert the micro SD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Removing the micro SD card

To safely remove the micro SD card from your phone, first you need to unmount it.

NOTE

On Android OS 2.3 and above, you can download applications from Play Store and store them on a micro SD card as well as on the phone. Due to this feature, if you skip the unmount procedure, it can cause an error because information between the micro SD card and the phone is not accorded properly. In the worst case, the micro SD card can be corrupted or damaged.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **SD card & phone storage** > **Unmount SD card.**

2 Remove the battery cover and gently pull the microSD card from the slot.

Warning

Do not remove the micro SD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the micro SD card as well as your phone, and the data stored on the micro SD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

Your microSD card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE
All files on the card are deleted when you format the micro SD card.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **SD card & phone storage** > **Unmount SD card.**
2 Tap **Erase SD card** and **Erase SD card** button.
3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything.** The card will then be formatted and ready to use.

NOTE
If there is content on your micro SD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping

and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.

To stop/exit an application

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Applications** > **Manage applications**.

2 Tap the desired application and tap **Force stop** to exit.

MHL

MHL(Mobile High-Definition Link) is a mobile audio/video interface standard for connecting mobile phones and other portable consumer electronics devices to high-definition televisions and displays. The MHL standard features a single cable with a 5-pin interface able to support up to 1080p HD video and digital audio. you can see the image and video file through the TV/monitor when the video player or image viewer is visible on your phone screen.

NOTE

When your device is connected to an MHL-enabled HDTV, the cable will simultaneously charge the device and output media. If connected to an HDTV without MHL, the cable will not charge the connected device unless an MHL-HDMI adapter is used.

Your Home screen

Touch screen tips

With the touch of your finger, you can access available applications, make menu selections, and access data saved to your phone. The following terms are used for describing the different available actions using the touchscreen:

Tap - A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold - Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag - Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide - To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and

vice versa).

Double-tap - Double-tap to zoom on a Web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a Web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom - Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or browsing pictures.

Rotate the screen - From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys or icons.

Proximity sensors

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Lock your phone

When you are not using the LG-P936 press the **Power/Lock Key** to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or other screen you are viewing, is automatically replaced with the lock screen after 30 seconds of inactivity to conserve the battery and prevent pocket dialing.

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The lock screen will appear. Slide the lock screen up. The last screen you were working on opens.

NOTE

- The automatic screen timeout can be configured manually in Settings.
- If there are any programs running when you lock the phone, they may still be running in lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges (e.g., phone call, web access and data communications).

Setting an unlock pattern:

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Caution

If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you will be required to wait for 30 seconds to retry.

Quick Switch to Silent Mode

To quickly set your phone to silent mode, press and hold the **Volume Down Key** until you see on the Status Bar.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the different panels.
You can also customize each panel with shortcuts, and folders. You can also customize each panel with widgets, which are shortcuts to your Favourite applications.

NOTE

On the Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-tap access to the functions you use the most.

Customizing your Home screen

You can customize your Home screen by adding quick access elements, such as shortcuts, widgets, folders to it, or changing the wallpaper.

- **Widgets**: Add dynamically updating widgets to your Home screen to allow quick access to applications without opening the full application.
- **Shortcuts**: Add application, web bookmark, contact, email, and music playlist shortcuts to the Home screen.
- **Folders**: Add folders to organize contacts

and shortcuts.

- **Wallpaper**: Change the Home screen wallpaper.

To add Widgets, Shortcuts, and Folders on the Home screen:

1. Select a location (Home screen panels) to add an item by swiping the Home screen from left to right or vice versa.
2. Tap the **Menu Key** > **Add**.
   Or, touch and hold an empty part of the Home screen.
3. Tap the type of item you want to add on the screen: **Widgets**, **Shortcuts**, **Folders**, or **Wallpaper**.
4. Tap an available widget, shortcut, or folder.
5. You will see a new icon on the Home screen. To place it on a different panel, drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

TIP

To add a preloaded application or an application you have downloaded from Play Store to the Home screen, simply touch and hold the icon you want in the Applications Screen to add to the Home screen.

NOTE

If there is no available space on a particular Home screen panel, **Add** will not be available; you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.

To delete an application icon from the Home screen, touch and hold the shortcut icon you want to delete and drag to at the bottom of the screen.

You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen).

Getting back to a recently used application

1 Touch and hold the **Home Key** . The screen will display the icons of applications that you have used recently.

2 Tap an icon to open its application or tap the **Back Key** to return to the current application.

Notifications panel

Notification icons on the Status Bar report the arrival of new messages, calendar events, alarms, as well as ongoing events, such as when you are in a call. You can view a list of all

recent notifications.

The Notifications panel runs across the top of your screen.

Touch and hold the Status Bar and slide it down with your finger. Or, from the Home screen, tap the **Menu Key** > **Notifications**. From here, you can check and quickly turn on and off Silent (Vibrate) mode, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, and Data Mode.

Viewing the Status bar

The Status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the Status bar.

[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card inserted

Icon	Description
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone is on
	Phone microphone is muted

Your Home screen

Icon	Description
	Missed call
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	Alarm is set
	New voicemail available
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed

Icon	Description
	Data is synchronizing
	Download finished
	New email available
	New Gmail available
	New Google Talk message available
	New text/multimedia message available
	Song is playing
	Upcoming event

Icon	Description
	USB tethering is active.
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	USB tethering & Portable Wi-Fi hotspot are active.
	Data in and out

On-screen Keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to

enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

LG keyboard - QWERTY - Letters Entry

1. **Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
2. **Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change input to number and symbol entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.
3. **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.
4. **Hide Keyboard Key** - Tap to hide the keyboard.
5. **Enter Key** - Tap to move the cursor to the next line.

LG keyboard - QWERTY - Numbers and Symbols Entry

❶ **Alt Key** - Tap to enter additional symbols. The keyboard will change to alternate characters.

❷ **Letters/ Settings Key** - Tap to change input to letters entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

❸ **Space Key** - Tap to enter space.

❹ **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.

❺ **Hide Keyboard Key** - Tap to hide the keyboard.

❻ **Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.

LG keyboard – Phone keypad

To switch to the phone keypad on LG keyboard, touch and hold 123?. Tap **LG keyboard settings** > **Keyboard layout**, then tap **Phone keypad**. The Phone keypad allows you to enter letters by tapping the key labeled with the desired letters, similar to how you would on a traditional 12 key phone. You may have to tap a key up to four times to type the desired letter or number.

❶ **Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

❷ **Space Key** - Tap to enter space.

❸ **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.

❹ **Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change input to number and symbol entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

❺ **Enter Key** - Tap to move the cursor to the next line.

❻ **Hide Keypad Key** - Tap to hide the keypad.

❼ **T9 Key** - Tap to turn on the T9 entry mode.

Entering text

Shift Key - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps. The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on or if it is just on for one character .

Number and Symbols/ Settings Key - Tap to change to 123 Mode and enter numbers and symbols. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

Enter Key- Adds another line when entering text.

Hide Keypad Key - Removes the keypad

from the screen.

Delete Key- Deletes any text you have entered.

To enter a space, tap .

123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Tap the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode by tapping the 123? key.

Entering accented letters

When you select French as the text entry language, you can enter special French characters (e.g., “á”).

From Phone Keypad

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

From Qwerty keyboard

To input the accent, press and hold the “a” key.

After the accented character appears, tap it to enter it.

Google Account Set-up

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** .

2 Tap **Gmail** > **Next** > **Create** to start the Gmail™ setup wizard.

3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When you finish entering the text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.

4 When you're finished entering your name and username, tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.

5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Google Account Set-up

Signing into your Google account

1 Enter your email address and password, then tap **Sign in**.

2 After signing in, you can use Gmail™ and take advantages of Google services on your phone.

3 Once you have set up your Google account, your phone will be automatically synchronized with your Google account on the web. (Depending on your synchronization settings.)

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail™, Contacts, Google Calendar, and Picasa photo albums. You can also use Google Maps™, download applications from Play Store™, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events,

and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don’t sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store™.

- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

To use Wi-Fi on your phone, you need access to a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone in order to connect to them.

Turn on Wi-Fi

From the Home Screen, open the Notifications panel and tap to turn Wi-Fi on.

OR

Tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi** .

To connect to a Wi-Fi Network

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Wireless & networks** > **Wi-Fi settings**.

2 Tap **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.

- A list of available Wi-Fi networks will be displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by tapping **Connect**.
- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details).

4 The Status Bar at the top of your screen will display an icon that indicates your Wi-Fi status.

TIP

If you are not in range of a Wi-Fi network and use a network connection. Additional data charges may apply.

NOTE

This device supports WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK and 802.1x EAP. (Some EAP methods are not supported.) If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Bluetooth

Using Bluetooth

1 From the **Wireless & networks** screen, tap **Bluetooth** to turn on the Bluetooth setting.

2 Tap **Bluetooth settings** > **Scan for devices**.

3 Tap the name of the device you wish to pair with, and then tap **Pair** to pair and connect.

TIP

Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

* **Sending pictures:** Open the Gallery application and tap a picture. Then tap **Menu** > **Share** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Scan for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Exporting contacts:** Open the Contacts application. Tap the contact you want to share, tap the **Menu Key** and tap **Share**

> **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Scan for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Open the Contacts application. To select more than one contact, tap the **Menu Key** and tap **Share** . Tap the contacts you want to send or tap **Select all.** Then tap **Share** > **Bluetooth.** Check if Bluetooth is turned on and tap **Scan for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** From the Home screen, tap the Menu Key and tap Settings > Wireless & networks > Bluetooth settings. Make sure Bluetooth is turned on. Tap Discoverable to place a checkmark and make the phone visible to other Bluetooth devices. Then search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP

The supported Bluetooth version is Bluetooth 3.0 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, from the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Wireless & networks** > **Bluetooth settings**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap Discoverable to place a checkmark and make the phone visible to other Bluetooth devices for 120 seconds.
- Supported profiles are HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) and PBAP.

Data Tethering

You can use your phone to provide a data connection to a computer by activating data tethering and connecting them with a USB cable.

To tether your phone with your computer using the USB

1. Connect your phone to your computer with a USB cable.
2. You can see USB connection mode popup and tap USB tethering and OK to confirm then tap USB tethering.
3. A blue check mark will appear, indicating that the function is activated.

NOTE

- Data Tethering requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected by tethering use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors.
- You cannot access your phone's micro SD card on your computer when using USB tethering.
- From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Wireless & networks** > **Tethering & portable hotspot** > **USB tethering.**

Mobile Hotspots

You can also use your smartphone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

To create a portable hotspot, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Wireless & networks** > **Tethering & portable hotspot** > **Portable Wi-Fi hotspot**. Set a password upon first use.

NOTE

Mobile Hotspots requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected to your Mobile Hotspot use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, others will be able to use your Mobile Hotspot connection.

Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

Connect your device to another WLAN device

1. **Settings** > **Wireless & network settings** > **Wi-Fi Direct settings** > **Wi-Fi Direct**
2. Press **Menu** > **Scan**.
3. Select a device and then select **Connect**. When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.
4. To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct**.

Wi-Fi Share

You can share your music, picture and video content between users connected via the same Wi-Fi, Wi-Fi Directed or potable hotspot network.

Check your network settings in advance and make sure the users are connected to the same network.

Send data

1 **Applications Key** > **Wi-Fi Share**

2 Add files you want to share.

3 On the top of the screen, you can see all devices connected with your phone.

Select devices you want to share with and then touch the . When the other device accepts the request, it starts sending.

Use menu key to use more of its functions.

Receive data

When prompted, select **OK** to confirm that you are willing to receive data.

Smartshare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network.

Both devices must be DLNA certified to support

this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1 Tap the **Applications Key** > **SmartShare**.

2 Tap the **Menu Key** > **Settings**.

3 Tap **Discoverable** checkbox to turn on.

- Tap **Always accept request** to automatically accept sharing requests from other devices.
- Tap **Receive files** to allow automatically allow upload files to my phone from other devices.

4 Under the Sharing contents section, tap each type of content you would like to share. Choose from **Pictures**, **Videos**, and **Music**.

5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC)

NOTE
Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC)

1 Tap the **Applications Key** > **SmartShare**.
2 Tap the top right button to or select the device from renderer lists.
3 Tap the top left button and select the device of the remote content library.
4 You can browse the content library.
5 Tap a content thumbnail or tap the **Menu Key** and tap **Play** button.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE
Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While browsing your pictures or videos using the **Gallery** application, touch and hold to select files. Then you will be able to select multiple files to be shared.
2 Tap **Share** > **SmartShare**. **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
3 Select the device from renderer lists to play

the files.

NOTE
Follow the similar steps to use the Music player, Camera and Video player to share contents.

NOTICE
Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

1. Tap the **Applications Key** > **SmartShare**.
2. Tap the top left button and select the device of the remote content library.
3. You can browse the content library.
4. Tap a content thumbnail then tap **download menu key**.

NOTICE
A few types of contents are not supported.

To upload contents from my phone to remote content library

> **NOTE**
> Make sure that SD card is correctly mounted and the **Receive files** in settings menu is checked.

1 Tap the **Applications Key** > **SmartShare**.
2 Tap the top left button and select **My phone**.
3 You can browse the content library.
4 Touch and hold a content thumbnail and then tap the **upload menu key**.
5 Select a device of remote content library to be uploaded.

> **NOTICE**
> Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.

Calls

Making a call

1 Tap to open the keypad.

2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, tap the **Clear** icon .

3 Tap the **Call** icon to make a call.

4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP

To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+ .

Calling your contacts

1 Tap to open your contacts.

2 Scroll through the contact list or tap the **Search** box and enter the first letter(s) of the contact you want to call.

3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

4 In the Contact Info screen, tap the phone number you wish to call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked

When your phone rings, drag the **Answer** icon

to the right.

Drag the **Decline** icon to the left to reject an incoming call. Drag the Excuse Msg bar upwards if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, this **Excuse Msg bar** is not available.

When the screen is unlocked

When your phone rings, tap the **Answer** icon . Tap **Decline** icon to reject an incoming call.

Tap the Excuse Msg bar upwards if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, the **Excuse Msg bar** is not available.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left side of the phone.

Making a second call

1. During your initial call, tap the **Menu Key** and select . Or, tap the **Dialpad** icon .
   Then enter the number you want to call.
2. Dial the number or search your contacts.
3. Tap the **Call** icon to connect the call.
4. Both calls will be displayed on the call

screen. Your initial call will be locked and put on hold.

5 Tap the Contact on the screen to toggle between calls or tap to merge the calls.

6 To end active calls, tap **End**. If there is no active call, it will end the call on Hold.

NOTE
You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

From the Home screen, tap the **Call icon** and the **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP
Tap any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

TIP
Tap the **Menu Key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your carrier.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings**.

2 Tap **Call settings**.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and then tap to open your contacts.

2 Tap the **Search field** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact

1 Tap and enter the new contact's number. Tap the **Menu Key**, tap **Add to contacts** and then **Create new contact**.

2 If you want to add a picture to the new contact, tap. Choose from **Capture picture or Pick from Gallery.**

3 Select the contact type by tapping.

4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.

5 Tap **Save** to save the contact entry.

Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and then tap to open your contacts.

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favourites.

To remove a contact from your favourites list

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and then tap to open your contacts.

2 Tap the **Groups** tab and tap **favourites**.

3 Tap a contact to view its details.

4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Messaging/Email

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Threaded box

Messages (SMS and MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Sending a message

1 Tap the icon on the Home screen, then tap **New message** to create a new message.

2 Enter a contact name or phone number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple contacts.

NOTE

You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3 Tap the text field to start entering your message.

4 Tap the **Menu Key** to open the options menu. Choose from **Templates**, **Attach**, **Discard**, **Add subject, Insert smiley, and More (All messages, Keyboard settings).**

5 Tap **Send** to send your message.

6 The message screen opens, with your message after recipient name/number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

Warning

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and the language used in the message.

Warning

If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and you will be charged accordingly.

NOTE

When you get an SMS message during a call, there will be an audible notification.

Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, tap the **Menu Key** , then tap **Insert smiley**.

Messaging/Email

Changing your message settings

Your phone's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

▶ From the Home screen, tap **Messaging** > **Menu Key** > **Settings**.

Email

You can use the **Email** application to read Email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange ActiveSync (for Enterprise users).

To open the Email application

▶ From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Email**.

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you add an Email account.

Microsoft Exchange Email Account

Email address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

Other (POP3, IMAP) Email Account

Email address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password. Setup complete page will appear and you will need to enter “name”. The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account’s default number will be displayed.

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.

SMTP Secure Connection – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account’s default number will be displayed.

Tap the **Next** button to connect the server. **Setup Completed** page will appear. You will need to enter “name” for account display and My name. Then, tap **Done**.

The account will now appear in the list of accounts in your Email folder.

The Accounts Screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

▶ Tap the **Applications Key** > **Email**. The Account list appears.

> **TIP**
> To make a shortcut to the Inbox of an account:

In the accounts list, touch and hold an email account. Then, tap **Add to homescreen**.

You can tap an account to view its **Inbox**. The default account from which you send email is indicated with a checkmark.

To open your Combined Inbox

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

▶ Tap **Email** > **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen).

Messages in the **Combined Inbox** are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts**

screen.

When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification. Tap the email notification to end it.

Composing and Sending Email

1 In the **Email** application, tap the **Compose**.

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts.

3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.

4 Enter the text of the message.

5 Tap **Attach** to attach the file you want to send with your message.

6 Tap **Send**.

If you are not ready to send the message, tap **Save** to save it in a **Drafts** folder. Touch a message in the **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key before sending it.

Tap **Cancel** to abandon and delete a message, including any saved drafts. If you are not connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until

you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on the **Accounts** screen.

NOTE

The messages sent using an Exchange account will not be stored on the phone; they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you may need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash** and **Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and Editing Email Accounts

To add an email account

1 Tap the **Applications Key** > **Email**.

2 Select **MS Exchange** or **Other**.

If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

In this case, tap the **Menu Key** > **Add**

account.

To change account settings

1 Open the **Accounts** screen.

2 Tap the **Menu Key** > **Settings**.

To delete an email account

1 Open the **Accounts** screen.

2 Touch and hold the account you want to delete.

3 Tap **Remove account** in the menu that opens and tap **Remove** in the dialogue box to confirm.

Social Networking

With your phone, you can enjoy social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status, upload photos, and view your friends' status updates in real-time.

You can add your Facebook, Twitter, and MySpace accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set one up.

NOTE

Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Adding an account to your phone

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Accounts & sync**.

2 Tap **Add account**.

3 Tap any social networking service you want to use.

4 Enter your email address and password that you set up for your social networking account, then tap **Log in**.

Adding a social networking widget on the home screen

If you add a social networking widget on your Home screen, the widget will show your status when your phone receives updates from the network.

You can also access the social community directly by tapping the widget.

1 Touch and hold an empty spot on the Home screen.

NOTE : If there is no available space on a particular Home screen panel, you won't be able to add any widget; you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.

2 When various Widgets appear, scroll through the widget and tap **Social+** .

Viewing and updating your status

1 Go to the Home screen panel where the **Social+** widget is. You can see the current status of social applications you set.

Social Networking

1 You can select each social application you'd like to view. Tap the ⚙.

2 Tap "What are you doing?" field to update your status with comments or upload pictures.
- Check all the social applications you'd like to update. It'll will simultaneously update all.

3 After entering comments with attachment (if any), tap Post.

TIP
You can use information about friends only in your social network(s) or sync all data to Contacts.

Syncing accounts on your phone

You can sync information from your social networking accounts with your Contacts and other functions on your phone, if applicable.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Accounts & sync**. Choose the account you want to synchronize and enter the necessary information.

2 Check Background data and Auto-sync.

3 Tap the account to sync.

4 Check sync options such as Sync Contacts. "🔄" indicates that synchronization has

been enabled.

Removing accounts on your phone

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Accounts & sync**.

2 Tap the account(s) you want to delete, then tap **Remove account** (twice).

Camera

To open the Camera application, tap **Applications Key** > **Camera** .

Getting to know the viewfinder

1. **Camera Switch** - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.
2. **Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the Volume Keys.
3. **Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the lens.
   Slide the brightness indicator along the bar, towards "-" for a lower brightness image, or towards "+" for a higher brightness image.
4. **Flash** – Allows you turn on the flash when taking a photo in a dark place.

❺ **Settings** – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 93.

❻ **Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.

❼ **Taking a photo** – Allows you to take a photo.

❽ **Gallery** – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

NOTE

You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just tap the center of the screen once. To recall the options, tap the screen again.

Taking a photo

1 From the Home screen, tap **Camera**.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
3 Touch and hold the capture button lightly, and a focus box will appear in the center of the viewfinder screen.
4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
6 Release the Capture button.

NOTE
A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between the center and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On.

Share Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth** or **Messaging**.

NOTE
Additional charges may apply when MMS messages are sent while roaming.

Set as Tap to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

Rename Tap to edit the name of the selected picture.

Tap to delete the image.

Tap to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

Tap to view the Gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap to open the advanced options.

You can change the camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

Focus –Tap to select the focus mode.

- **Auto** : Allows the camera to focus automatically.
- **Face tracking** : The camera detects and focuses on human faces automatically.

Image size – Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value

from the following options: **8M(3264X2448), W6M(3264X1836), 5M(2560X1920), 3M(2048X1536), W3M(2304X1296), 1M(1280X960), W1M(1536X864).**

Scene mode – Select the colour and light settings appropriate for the current environment.

- **Normal** : Automatically adjusts according to the environment.
- **Portrait** : It's good to capture people.
- **Landscape** : It's good to capture natural scenery such as trees, flowers and sky.
- **Sports :** It's good to capture sports scenery.
- **Sunset** : It's good to capture the sunset scenery.
- **Night** : It's good to capture the night scenery. Slow shutter speeds are used to detect night landscape.

ISO - Control the camera's sensitivity to light. Choose from **Auto**, **400**, **200**, and **100**.

White balance – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 sec**,

5 sec, or **10 sec.** This is ideal if you want to be included in a photo.

Shot mode – Choose from **Normal, Continuous shot**, and **Panorama.**

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Auto review – If you set **Auto review on**, it will display the picture that was just taken automatically.

Tag location – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE

This function uses wireless networks. You need to checkmark Use wireless networks. From the Home screen, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Location & security** > **Use wireless networks**.

– Restore all camera default settings.

– Tap whenever you want to know how a function operates. This will provide you a quick guide.

NOTE

- When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.
- The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within the camera mode. Just tap the Gallery button and your Gallery will be displayed.

TIP

Flick left or right to view other photos or videos.

SlideShow – Tap to see slide show.

Menu – Tap to access the following options: **Share** to share the picture via various methods such as Bluetooth or Messaging.
Delete - to delete the picture.
More - to access options such as **Details**, **Set as**, **Crop**, **Rotate left**, **Rotate right**.

Setting a photo as wallpaper

1. Tap the photo you want to set as wallpaper to open it.
2. Tap the screen to open the options menu.
3. Tap **Menu** > **More** > **Set as** > **Wallpaper**.
4. Crop the image as desired and tap **Save**.

Video Camera

Getting to know the viewfinder

1. **Camera Switch** - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.
2. **Zoom** – Zoom in or zoom out.Alternatively you can use the Volume Keys.
3. **Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness video, or towards “+” for a higher brightness video.
4. **Flash** – Allows you turn on the flash when recording video in a dark place.

5 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 101.

6 **Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.

7 **Start recording** – Allows you to start recording.

8 **Gallery** – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Video Camera

Recording a video

1 From the Home screen, tap **Camera** and slide the camera mode button to change to Video mode. The icon will change to .

2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.

3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.

4 Tap the **Record** icon once to start recording.

5 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

6 Tap the **Stop** icon on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen.

Play	Tap to play the video.
Share	Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth** or **Messaging**.

NOTE

Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Rename Tap to edit the name of the selected video.

Tap to delete the video you just recorded. Tap **OK** to confirm it. The viewfinder will reappear.

Tap to record another video right away. Your current video will be saved.

Tap to view the Gallery of your saved videos.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap to open the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

Video size – Tap to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from Full HD(1920X1088), HD(1280X720), TV(720X480), VGA(640X480), QVGA(320X240) and QCIF(176X144)(MMS).

White balance – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new video.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.

Auto review – If you turn Auto review on, it will play back the video you just recorded automatically.

– Restore all video camera default settings.

– Tap whenever you want to know how a function operates. This will provide you a quick guide.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, tap .

2 Your Gallery will appear on the screen.

3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files to a micro SD card to have easy access to all your image and video files.

Gallery

Tap the **Applications Key** > **Gallery**.

View mode

When you open the Gallery, your photos will be presented in Folder view. Once you open a folder, your photos will be in Grid view. When you tap a photo from Grid view, it will be displayed in Full view.

Calendar View

In Folder view, tap to change to the Calendar view. The calendar will open and you will see with photos taken on the days.

Timeline view

The phone's **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. From the Grid view mode, drag to the right. The date you took your photos will be displayed starting with the most recent.

If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped together.

Gallery menu options

Tap a photo and tap the **Menu Key** to see the following available options: **Share, Delete, and More. Tap More to access Details, Set as, Crop**, **Rotate Right and Rotate left**.

Sending a photo

1 To send a photo, touch and hold the photo you want.

2 Tap **Share** and choose from **any of the available applications.**

3 When you choose **Email, Gmail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, which you can then write and send normally.

TIP

If you have a social networking account set up on your phone, you can share your photo with that social networking community.

Sending a video

1 To send a video, touch and hold the video you want.

2 Tap **Share** and choose from **any of the available applications.**

3 When you choose **Email, Gmail** or

Messaging, your video will be attached to a message, which you can then write and send normally.

Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.

1 Touch and hold a photo, then tap **More** > **Set as.**

2 Choose from **Contact icon** or **Wallpaper.**

Viewing a slideshow

To view a slideshow of your photos, open the Gallery and tap a photo. Once the photo is displayed, tap the screen to see the menu. Tap **Slideshow** to begin the slideshow of all your photos.

View photo details

You can view a photo's detailed information, such as the name, date, time, size, and type.

While viewing a photo, tap **Menu** > **More** > **Details**.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using a USB device:

1. Connect the phone to a PC using a USB cable.
2. You can see USB connection mode popup. (From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **Settings** > **Connectivity settings** > **USB connection mode** > **Mass storage**.)
3. Tap **Mass storage** and **OK** to confirm.
4. You can view the phone content on your PC and transfer the files.

NOTE

If you don't want to see USB connection mode popup, uncheck Don't ask again on USB connection mode popup or turn off Always ask (**Settings** > **Connectivity settings** > **Always ask**).

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player from the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Music**.

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable.

You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup. Tap Mass storage and OK. Then open the folder you wish to view from your computer.

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play music/video files on the phone

Playing music/video files

Locate the file you want in the Gallery and tap it to play it.

Playing a song

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Music**.

2 Tap the **Songs** tab.

3 Tap the song you want to play.

4 Tap to pause the song.

5 Tap to skip to the next song.

6 Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down Volume Keys on the left side of the phone.

To display the options for a song, touch and hold any song in the list. You will see the following options: **Play, Add to playlist, Use as ringtone, Delete, Share, Search, and Details.**

Working with Playlists

You can create playlists to organize your music files into sets of songs, which you can play in

the order you set or in a shuffle.

To create a playlist

1 When viewing a list of songs in the library, touch and hold the first song you want to add to the new playlist.

2 Tap **Add to playlist**.

3 Tap **New playlist.**

4 Enter a name for the playlist, then tap **Save**.

The new playlist is added to the **Playlists** library.

You can also add the song that is playing in the Playback screen as the first song in a playlist by pressing the **Menu Key** , then tapping **Add to playlist** or tapping **Save as playlist** to save all the songs in an album that you're playing as a playlist.

To remove a song from a playlist

1 Open a playlist.

2 Touch and hold the song you want to remove, then tap **Remove from playlist** or when viewing the currently playing playlist, tap the **Menu Key** , then tap **Remove from playlist** to remove all the songs from the current playlist.

To rename or delete a playlist

1 Open the **Playlist** library.

2 Touch and hold the playlist to display the menu, then tap **Delete** or **Rename**.

NOTE

Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Google Applications

About Google applications

Google applications, including mobile versions of Gmail, Google Talk, Google Calendar, and Google Maps, are loaded on your phone.

1 First, set up a Google account. Then enter your user name and password and sign in.

2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronize with your phone.

Google Maps™

To open Google Maps and view your location

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Maps**.

2 Tap the **My location** icon on the map.

The map centers on a blue dot that indicates your location. A blue circle around the dot indicates that your actual location is within the circle.

To get an address and additional information for a location

▶Touch and hold a location on the map. A balloon with the address and a thumbnail from Street View (if available) opens over the location.

▶Tap the balloon to access additional options.

To view map, satellite, or traffic layers

▶Tap the **Layers** icon on the map and select a layer option. You can choose from Traffic, Satellite, Terrain, Latitude, or More Layers.

Searching For Locations and Places

You can search for a location and view it on a map. You can also search for places on the map that you're viewing.

To search for a location

1 While viewing a map, tap the Search field at the top of the screen. You can also tap the **Menu Key** and tap **Search**.

2 In the search box, enter the place you're looking for. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment. For example, “theater in New York”.

3 Tap the Search icon.

Markers with letter labels indicate search matches on the map.

NOTE

Location information might be inaccurate if GPS and Wi-Fi is turned off. Please make sure that GPS and Wi-Fi is turned on.

Getting Directions

To get directions

1 While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Directions**.

2 Enter a starting point in the first text box and your destination in the second text box.

To reverse directions, tap the **Menu Key** and tap **Reverse Start & End**.

3 Tap the icon for car, public transit, or walking directions.

4 Tap **Get directions**. The directions to your destination appear in a list.

To view turn-by-turn directions in a list

You can view each turn in your route as a list of written directions.

When viewing a list of directions, tap the **Navigation** icon to view turn-by-turn directions in Navigation View.

To search for locations along your route

You can search for businesses, points of interest, and other features along your route. When you search while navigating, your results include locations along your route, rather than locations that are near your current location.

▶Tap the **Search Key** and search for locations of interest.

The results are displayed as markers along your route; the first result is labeled. You can tap a label for more information about the marker.

▶When you're finished, tap the **Navigation** icon to return to Navigation View.

My Places

My Places bookmarks your favourite places, such as addresses or local businesses, to be able to find them quickly later.

To view My Places

While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **My Places**.

Clear Map

Clear any information, such as routes and search results, from the map.

To clear a map

While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Clear Map**.

Latitude

Finding Your Friends with Google Latitude™

Google Latitude lets you and your friends view each others' locations on maps and get directions to your friends' locations using Google Latitude. Your location is not shared automatically. It is by invitation only.

You must join Latitude and then invite your friends to view your location or accept invitations from your friends.

To join Latitude

▶While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Join Latitude**.

The first time you join Latitude, you're prompted to accept or reject the Google privacy policy. After you've joined Latitude, the Join Latitude option changes to **Latitude**.

To open Latitude

After you join Latitude, you can open it to find your friends and view their updates.

▶While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Latitude**.

To invite friends to share their locations

After you join Latitude, you can start sharing your location with your friends. Only friends whom you have explicitly invited or accepted can see your location.

1 Open Latitude, tap the **Menu Key** and tap **Add friends**.

2 Tap **Select from Contacts** or **Add via email address** in the menu that opens.

3 Tap **Add friends** at the bottom of the screen. If your friends already use Latitude, they receive an email request and a notification on Latitude. If they have not yet joined Latitude, they receive an email inviting them to sign in to Latitude with their Google Account.

Places

To find places

Tap the **Places** icon while in Google Maps to find different venues, such as gas stations, coffee shops, bars, restaurants, etc.

Once you select a category, you will see a list of closest matches, including their distance, compass bearing, description and even user reviews. You can customize your own location search categories, and even add the Places

icon to your Home screen.

Tip

While viewing a map, tap the **Menu Key** > **More** for the following options: **Labs, Cache Settings, Help, Terms, Privacy & Notices** and **About**.

Play Store™

Play Store™ lets you browse through and download thousands of fun and useful applications and games. You can check other users' comment regarding an application or you can post your own comments. If you install applications and games from Play Store™, they appear in the phone's menu below the preloaded applications, and you can find them by scrolling down with your finger. You can open downloaded applications from the Play Store by tapping the **Menu Key** > **My apps**.

To download applications and games

1. From the Play Store home page, tap a category near the top of the screen.
2. Scroll to view subcategories and tap the one you want to explore.
3. Tap an application to open

its details screen, or further sort the subcategory by tapping Top paid, Top free, Top Grossing, Top New paid, Top New Free, Trending.

4 Tap the application you desire to install. The descriptions and the prices of the application will be displayed.

5 Tap the **price** button at the top right of the screen for paid applications. For free applications, tap the **FREE** button. The applications will then be downloaded and installed.

NOTE

To purchase a paid app, you'll need to set up a payment method with Google Checkout™. You have the option to use a credit card or charge to your carrier bill.

NOTE

When you want to exit a game or application, use the Home or Back Key, which will return you to the Home screen. Or select Menu (or Options) within the game or application and select Exit. (Exit option may vary by game/application). Ending applications that continue to run in the background (after going back to the Home screen) will help conserve battery life and reduce unwanted data usage.

Gmail™

Gmail™ can be configured when you first set up your phone. Depending on your synchronization settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronized with your Gmail™ account on the web.The inbox conversations list is your default Gmail™ view.

Tap the **Menu Key** , then tap **Refresh** to send or receive new email and to synchronize your email with your Gmail™ account on the web. Tap the **Menu Key** for the following additional options: **Compose, Accounts, Go to labels**, **Search** and **More**.

Tap the **Menu Key** and tap **Accounts** > **Add account** to add another Gmail account. You can also change the settings by tapping the **Menu Key** > **More** > **Settings** from any

screen within an account.

Google Talk™

Google Talk™ is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk™.

Tap the **Menu Key** for the following available options.

All friends – Displays all friends you can communicate with.

Add friend – Send invitations to chat.

Search – It searches for contacts to chat with or any chat records that contain the word(s) you entered.

Sign out – Sign out from chat. When you tap the Talk icon from the Home screen, you will be signed in automatically if you activate **Sign in automatically**.

Settings – Allows you to adjust various settings.

More – Choose from End all chats to close all the current chats, Invites to see a list of friends you have invited to chat, or Blocked to view a list of friends you have blocked.

Changing Google Talk Settings

You can configure Google Talk to send you a

notification of each message that you receive in a chat and also to sound a ringtone or vibrate the phone.

You can also configure Google Talk to sign you in automatically when you turn on your phone, and you can set whether the mobile indicator is displayed next to your name in other people's Friends lists.

To configure notifications for new Google Talk messages

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.

2 Checkmark **notifications** to receive a notification in the Status Bar when a new chat message arrives.

3 Tap **Select ringtone** to choose a ringtone that will ring to notify you of a new chat.

4 Tap **Vibrate** to choose the vibration setting when you receive a notification of a new chat.

To show or hide the mobile indicator to friends

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.

2 Checkmark or uncheck **Mobile indicator**. If Mobile indicator is checkmarked, your

friends see an outline of an AndroidTM next to your name in their Friends list when you are signed into Google Talk on an Android phone.

To set whether you sign into Google Talk automatically

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.

2 Checkmark or uncheck **Automatically sign in**. When Automatically sign in is checked, you are signed into Google Talk when you turn on your phone.

To set Google Talk to change your status

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** , then tap **Settings**.

2 Checkmark or uncheckmark **Automatic away-status**.
When Automatic away-status is checkmarked, your status will automatically be changed to Away when the screen is turned off.

Utilities

Setting the alarm

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Alarm/Clock.**

2 To add a new alarm, tap the tab (if necessary).

3 Tap **New alarm** and set the alarm time.

4 Set any other desired options and tap **Save.**

5 Tap the **Menu Key** to add another alarm or adjust the alarm settings.

Using the calculator

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Calculator**.

2 Tap the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want (+, –, x, or ÷), followed by =.

4 For more complex calculations, tap the **Menu Key**, tap the **Advanced panel**, then choose an option.

Adding an event to your calendar

NOTE

You must create a Google account to use Calendar.

1 From the Home screen, tap the **Applications**

Key and tap **Calendar**.

2 To view an event, tap the date. The events occurring on that date are displayed below the Calendar. Tap the event to view its details. If you want to add an event, tap + at the top right corner of the Calendar.

3 Tap the **What** field and enter the event name. Check the date and enter the start and end time you want your event to begin and finish.

4 Tap the **Where** field to enter the location.

5 To add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.

6 To repeat the event, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.

7 Tap **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time if you set it.

Changing your calendar view

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Calendar**.

2 At the top of the Calendar, tap **Day, Week, Agenda,** or **Month**.

Polaris Office

With Polaris Office, you can view, create and edit document files on your device. The loaded files can be from micro SD cards of your device, or from downloaded email attachments. The Polaris Office application supports the following file formats: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

Create a New Document

1. From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Polaris Office**.
2. Register your name and email address on the User Registration page. If you want to skip the registration process, tap **Later**.
3. Tap **My Files** for folders and documents on your micro SD card.
4. Tap the **Menu Key** > **New File** to start a new document.
5. Tap a document type.
6. Enter contents in the document using the tools at the bottom of the screen.
7. When you're done working on the document, tap the **Menu Key** > **Save** > **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.
8. Tap the **Back Key** to exit.

View and edit a document on your device

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Polaris Office.**

2 Tap **My Folders** for folders and documents on your micro SD card.

3 Move to the folder that contains the file that you want to open if it is not in the root directory.
Tap the document that you want to view or edit.

NOTE
You can also open an attachment in an email by tapping the attachment in the message.

1 The document opens for you to view. If you want to edit it, Tap the **Menu Key** then select **Edit Mode.**

▶To move between pages or pan through the document, scroll in the corresponding direction.

▶ To change the zoom level, tap the **Menu Key** > **Zoom**, then tap the zoom level you want or simply pinch-to zoom to achieve the

zoom level you want.

- Use the toolbar at the bottom of the screen to edit the document (Word, Excel, or PowerPoint file).
- Tap the **Menu Key** for additional menu options such as Reflow text, Bookclip, Send file, and Setting

2 When you're finished editing, tap **Save.** Then, tap the **Back Key** to exit.

Polaris Office document tools

The Polaris Office application has a toolbar that appears automatically when you create a document.

1 To display the toolbar in an existing document, Tap the **Menu Key** then select **Edit Mode.**

2 Tap a toolbar icon and the corresponding tool options will be displayed in a pop-up balloon for you to tap and use.

3 To hide the tool options pop-up balloon, tap the toolbar icon again. Left and right arrows on the toolbar indicate that you can scroll horizontally for more icons. The tools in the toolbar vary depending on the document type.

Manage documents online

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Polaris Office**.

2 Tap **Add account** > **Box.net** for access to your online account.

3 Enter your Email account and password to access your account then tap **Add.**

4 View and manage your documents on the server as desired.

Voice Control

You can search by voice and complete other voice actions, such as calling or texting a contact, sending an email, creating a note or getting directions with just a simple tap of the Voice Control icon.

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** > **Voice Search**.

2 Wait for the "**Say a command**" prompt, then say your query.

3 For a query, the search results will be displayed in the web browser. Tap the result you want or continue searching.

Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 From the Home screen, tap the **Applications Key** and tap **Voice Recorder**.

2 Tap Record to begin recording.

3 Tap Stop to end recording.

NOTE

Tap List to access your voice recordings. You can listen to the saved recordings.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip. Tap **Share**.

2 Choose from **Bluetooth, Wi-Fi share, Email, Gmail** and **Messaging**. When you select **Email, Gmail** or **Messaging,** the voice recording will be added to a message that you can write and send normally.

App Manager

You can manage your programs with App Manager.

1 You are allowed to see the currently using applications by tapping on the Running apps

tab. The applications with high consumption of resource will have descriptions in red. Touch stop icon to terminate the applications.

2 You are allowed to see the installed applications by tapping on the Installed apps tab.

3 You are allowed to see the capacity of System memory and SD card by tapping the Storage tab.

4 You can place the App Manager widget on the homescreen and easily check the number of currently running applications.

The Web

Browser

The Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE

Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

< Tool bar >

The icons bar on the screen below makes it easier to use the browser.

The browser that allows you to look at webpages similarly to how you would on a computer.

- Back – Moves to the previous web page.
- Forward – Used in conjunction with the Back Key. This allows you to go back and forth between web pages without opening multiple windows.
- Windows – Shows all your open windows.
- New windows – Opens a new window.
- Settings – Moves to Browser settings.

Using options

Tap the **Menu Key** to view the following options:

- Read it later – To add the current web page in Read it later.
- Add RSS Feed – To add your favourite web page. When a new item appears on the web site, you are automatically notified with Google reader.

NOTE

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite websites in an automated way that is easier than checking manually. The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, and downloads any updates it finds. For unavailable RSS Feed web pages, the 'Add RSS Feed' icon menu will be disabled.

Share page – Tap to share the web page.

Find on page – Allows you to find text on the current web page.

Select text – To select text on the web page. Highlight the text you want with your finger. The highlighted text is copied to the clipboard and you can paste it anywhere that allows text to be entered.

More

- **Home page** – To move to the Home page.
- **Set home page** – To set the current page as your home page.
- **Add shortcut to home** – Add the current page as shortcut to home screen.
- **Page info** – To view the web page details.
- **Downloads** – To view downloaded history.

TIP

To return to the previous web page, tap the **Back key** .

Adding bookmarks

1 Tap next to the URL field.

- From **Thumbnail view**, tap **Add**, enter a name and URL, and tap **OK**.
- From **List view**, tap **Add bookmark**, enter a name and URL, and tap **OK**.

Changing the Browser settings

Tap and set any desired options.

On-Screen Phone

LG On-Screen Phone 2.0

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB, Bluetooth, or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.

Rotates the On-Screen Phone window (only available with applications that support rotation).

Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.

Maximizes the On-Screen Phone window.

Exits the On-Screen Phone program.

Minimizes the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- **Real-time transfer and control:** displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to compose a text message or note using your

computer keyboard.

- **File transfer (mobile phone to PC):** sends a File from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click and drag to send a File to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Simply select the files you wish to transfer and drag and drop into the on-Screen phone window. the files you send are stored on OSP folder.
- **LG Home Panorama:** Shows the whole work spaces of LG Home. You can easily organise icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE: Please make sure that LG Home is the default launcher. Some widgets may not work properly on the LG Home Panorama.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit LG Home (http://www.lg.com) and go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P936)
> **Click OSP (On-Screen Phone) to download**.
You can install the On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

On-Screen Phone 2.0 provides USB, Bluetooth and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE

Please make sure that On-Screen Phone check box in **Settings** > **Connectivity** > **On-Screen Phone** is selected.

Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.

When you connect your mobile phone to your PC via Mobile Hotspot and access to the Internet on the PC, additional data charges may be incurred depending on your DataPro data plan.

Access to the Internet using Wi-Fi networks may not work well depending on the network's traffic.

When you enlarge the On-Screen Phone window, the display on the screen might become slow.

On-Screen Phone

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the Status Bar at the top of the Home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the Status Bar at the top of the Home screen and select **"On-Screen Phone connected" > "Disconnect On-Screen Phone".** Touch **"Disconnect"** in the disconnect dialog.

Settings

Wireless & networks

This menu allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth connections, portable hotspot and data tethering, airplane mode and VPN connections. To access this menu, from the Home Screen, tap **Menu Key** > **Settings** > **Wireless & networks**.

Airplane mode

Airplane mode allows you to quickly turn off all wireless connections.

1 From the **Wireless & networks** screen, tap the **Airplane mode** checkbox to turn it on (a blue checkmark will appear).

2 Tap again to turn it off.

OR

1 Press and hold the **Power/Lock Key** and tap **Airplane mode.**

2 Press and hold the **Power/Lock Key** and tap **Airplane mode** again to turn it off.

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Press the **Menu**

key and touch **Advanced**.

Wi-Fi Direct settings – Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

Bluetooth – Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

Bluetooth settings

- **Device name:** Set a Bluetooth name for your device.
- **Discoverable:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.
- **Scan for devices:** Set your device to be visible to other Bluetooth devices.

Tethering & portable hotspot – You can configure the tethering and portable Wi-Fi hotspot settings.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

Call settings

You can set Fixed Dialing Numbers, Voicemail and Other call settings including Call reject, Call

forwarding, Additional settings, Send Messages, Call duration.

Sound

Adjust sound, notification default settings and vibrate mode. You can also manage audible and Haptic feedback.

Silent mode - Checkmark this to silence all sounds except media and alarms.

Vibrate - Set the option of whether to let the phone feedback you with vibration.

Volume - Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Phone ringtone - Select the ringtone for incoming calls.

Notification ringtone - Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

Audible touch tones - Select whether to hear tones when you use the dialpad.

Audible selection - Select whether to hear sound when you tap buttons, icons, and other onscreen items.

Screen lock sounds - Select whether to hear sound when the screen is locked or unlocked.

Haptic feedback – Vibrate when pressing soft

keys and on certain user interface interactions.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate rotation – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Animation – Set to allow animations.

Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns off.

Display font - Change the display font.

Front Key LED timeout - Set the time delay before the LED on the front side of your phone automatically turns off.

Screen optimization - Change the resolution size of downloaded applications to fit the screen size.

Motion sensor calibration - Allows you to reset calibration for motion sensor.

Gesture

Move cursor - Checkmark to set the device to move the cursor by tapping on any side of the device to move the cursor while typing.

Relocate item - If you checkmark this, you can relocate an item to other home screens by touching and holding an item and tilting the

device.

Mute - Checkmark this to mute the incoming call by flipping the phone over while the phone is ringing.

Snooze (stop) - Checkmark this to snooze(stop) the alarm by flipping the phone over.

Previous/Next item - Checkmark this to display a previous/next photo in Gallery by tapping on the left/right side of the phone.

Pause - Checkmark this to pause the video by flipping the phone over.

Location & security

Use wireless networks – If you check Use wireless networks, your phone will determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

Use GPS satellites – If you check Use GPS satellites, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

Set up screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock

pattern. You can set a PIN or Password instead of a Pattern or leave it as None.

When you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen lock timer - Set the amount of idle time before the screen lock is enabled.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

Visible passwords – select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

Select device administrators – Add or remove administrators.

Use secure credentials – Allows you to access secure certificates

Install from SD card – Choose to install encrypted certificates from your micro SD card.

Set password – Set or change the credential storage password.

Clear storage - Clear credential storage of all contents and reset its password

Using the Unlock Pattern, PIN, or Password

Set an unlock Pattern, PIN, or Password to secure your phone. To set the screen lock,

follow the process below.

Tap the **Menu Key** , tap **Settings** > **Location & security** > **Set up screen lock** and select between **Pattern, PIN** or **Password**.

Warning

Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or **Password:**

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot Pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern. If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset.

Caution

If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

1 Turn the power off.

2 Press and hold the following keys at the same time for 8 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key**.

3 When FACTORY HARD RESET screen is displayed, release the keys.

4 Press the **Power/Lock Key** to confirm -- delete all user data, and press the Volume Keys to cancel.

Applications

Unknown sources - Checkmark to permit the installation of applications you get from Web sites, email or any other locations other than Play Store.

Warning

Depending on the applications you install, the mobile phone may not operate correctly and could be illegally used to establish your location and gain access to personal information via the Internet.

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources such as Play Store.

Manage Applications – Manage and remove installed applications.

Running services - Check currently running services.

Storage use – View storage used by applications.

Battery use – See what has been using the battery.

Development – Set options for application development.

Accounts & sync

Allows you to enable Background data, Auto-sync and synchronize or add new accounts.

Privacy

Allows you to perform a Factory data reset. Be careful as this will erase all your data.

SD card & phone storage

Allows you to check total available micro SD card space. You can also unmount the micro SD card to safely remove it or format it.

Language & keyboard

Select language and customize the input method and keyboard settings.

Voice input & output

Set Voice recognizer settings and use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE

Requires additional plug-ins to become selectable.

Connectivity settings

USB connection mode - Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set Mass storage as a default setting for USB connection mode.

On-Screen Phone - Tap this icon to use On-Screen Phone. See On-Screen Phone on page 135.

Date & time

Set date, time, time zone and date and time formats.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform the software update.

Software Update

Phone Software Update

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.
For more information on how to use this function, please visit:
http://www.lg.com
As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.
First, you can check the software version on your mobile phone:
Tap the **Menu Key** > **Settings** > **About phone**.You can check the software version at

the bottom of the list.

To perform the phone software update, tap the **Menu Key** > **Settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update.**

NOTE

LG reserves the right to firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

NOTE

Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Copyrights and trademarks

Notice:

Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit

http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

DivX Mobile DIVX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Mobile

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P936. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Data cable

Connect your LG-P936 and PC.

User Guide

Learn more about your LG-P936.

Stereo headset

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band , WCDMA and LTE Terminal Equipment

Model Name

LG-P936

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-7 V 1.3.1/ EN 301 489-17 V 2.1.1 /
EN 301 489-19 V 1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / AC:2006 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62311:2008 / EN 62479:2010
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1/EN 301 908-13 V5.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee/Director	19. Mar. 2012

Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you are outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted. Pre-paid charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator on the display. Clean the battery contacts.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged. Outside temperature is too hot or cold. Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging at a normal temperature. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug the charger into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	1. Turn the phone off. 2. Remove the battery cover. 3. Install the battery. 4. Close the cover. 5. Turn the phone on again.