LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS

User Guide

LG-P769

MFL67649602 (1.0)

www.lg.com/ca

English

LG-P769 User Guide

This guide helps you to start using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone. This depends on your phone's software and your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of Contents

For Your Safety 6

Safety Guidelines.....12

TIA Safety Information 12
Pacemakers 13

Getting to know your phone 30

Your Phone.....37

Getting Started 41

Installing the Micro-USIM card and battery.....41
Charging your phone.....42
Inserting a microSD card 43
Removing the microSD card 44
Formatting the microSD card 45
Switching between and exiting applications.....45

Your Home screen 46

Touch screen tips.....46
Proximity sensors.....47
Lock your phone 48
Setting Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password to unlock your phone.....48
Quick Switch to Silent Mode 49
QuickMemo 49
Home 50
Customizing your Home screen.....50
Getting back to a recently used application.....52
Notifications panel 52
Viewing the Status Bar 52
On-screen Keyboard 54
Entering text.....56
123 Mode 56
Entering accented letters.....56

Google Account Set-up 58

Creating your Google account.....58
Signing into your Google account.....58

Connecting to Networks and Devices 60

Wi-Fi.....60
Bluetooth®.....61
Data Tethering 62
Mobile Hotspots.....63
Wi-Fi Direct 64
FileShare.....64

Calls.....65

Making a call.....65
Calling your contacts.....65
Answering and rejecting a call 65

Adjusting the in-call volume.....66
Making a second call 66
Ending a Call 66
Ending a Call from the Status Bar.....67
Viewing your call logs.....67
Call settings.....67

Contacts.....68

Searching for a contact 68
Adding a new contact.....68
Favourite Contacts 68

Messaging/E-mail.....69

Messaging.....69
E-mail 70

Camera 74

Getting to know the viewfinder.....74
Taking a photo 75
Once you've taken the photo 75
Using the advanced settings 75
Viewing your saved photos 77
Setting a photo as wallpaper.....78

Video Camera 79

Getting to know the viewfinder.....79
Recording a video 80
After recording a video 80
Using the advanced settings 80
Watching your saved videos.....81
Adjusting the volume when viewing a video.....81

Multimedia.....82

Gallery 82
Sending a video 82
Using an image.....83
Viewing a slideshow.....83
View photo details.....83
Transferring files using USB Media sync (MTP) 83
Music Player.....84
How to save music/video files to the phone 84
How to play video files on the phone 84
Playing a song 84
Working with Playlists.....85
To remove a song from a playlist.....85
To rename or delete a playlist 85
Using SmartShare 86

Google Applications 89

About Google applications 89
Google Maps™ 89
Searching For Locations and Places.....89
Getting Directions 90
Clear Map 91

Table of Contents

Latitude....91
Local....92
Play Store™....92
Gmail™....93
Talk™....94

Utilities....96

Setting the alarm....96
Using the calculator....96
Adding an event to your calendar....96
Downloads....97
File Manager....97
Polaris Office....97
Backup....99
LG SmartWorld....101
Task Manager....102
Video Player....102
Voice recorder....102
YouTube....103

The Web....104

Browser....104
Using options....104

On-Screen Phone....106

LG SOFTWARE....106

Settings....108

Wireless & networks....108
Wi-Fi....108
Bluetooth....109
Data usage....110
Call....111
More....111
Device....113
Sound....113
Display....114
Home screen....114
Lock screen....115
Storage....116
Power saver....116
Apps....117
PERSONAL....117
Accounts & sync....117
Location services....117
Security....118
Language & input....118
Backup & reset....119
SYSTEM....119
Date & Time....119
Accessibility....119
Connectivity....119
Developer options....120
About phone....120

Software Update....121

Phone Software Update....121
LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)....121

Copyrights and trademarks 123
DivX Mobile DIVX HD 123

Accessories 124

Troubleshooting 125

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

Before You Start

Safety Instructions

⚠ **WARNING**

To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Always store your phone away from heat. Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F (0°C) or greater than 104°F (40°C), such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day. Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or **catastrophic failure.**

Be careful when using your phone near other electronic devices. RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone.

Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

- Make sure that no sharpedged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F (-20°C) or greater than 122°F (50°C).
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.

- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Memory card information and care

- Always insert/ remove the memory card while the handset power is off. If you remove it while the power is on, it may be damaged.
- If a damage cannot be fixed, format the memory card.
- The memory card cannot be used for recording copyright protected data.
- Do not write forcefully on the memo area.
- Carry and store the memory card in its case.
- Do not allow the memory card to get wet.
- Do not leave the memory card in extremely hot location.
- Do not disassemble or modify the memory card.

FCC RF Exposure Information

⚠ WARNING

Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1 cm (0.39 inches) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1 cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used.

Body-worn accessories that cannot maintain 1 cm (0.39 inches) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical bodyworn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

Vehicle Mounted External Antenna (optional, if available)

A minimum separation distance of 20cm (8 inches) must be maintained between the user/bystander and the vehicle mounted external antenna to satisfy FCC RF exposure requirements. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov

FCC Part 15 Class B Compliance

This device complise with part 15 of FCC rules and ICES-003 Class B digital apparatus requirements for Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 140°F (60°C).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Do not dispose in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Safety Guidelines

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6”) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a ‘blasting areas or in areas posted: ‘Turn off two-way radio’. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire

resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.

- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Media Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may shortcircuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuiting of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Centre to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it near your ear.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit radio frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and

- Cooperate in providing of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term ‘wireless phone’ refers here to handheld wireless phones with builtin antennas, often called ‘cell’, ‘mobile’, or ‘PCS’ phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user’s head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies.

When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones,' which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures.

However, none of the studies can answer questions about longterm exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would

provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer.

This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research

developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g)

of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources: FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) (http://www.nrpb.org.uk/)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold. When operating a car, driving is your first responsibility.

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a handsfree device. A number of handsfree wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a “to-do” list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don’t get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip — dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.
7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations — with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a “Good Samaritan” in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE, or visit our website www.wow-com.com

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.70 W/kg and when worn on the body,

as described in this user's manual, is 1.25 W/kg. (Body-worn measurements differ among phones models, depending upon available accessories and FCC/IC requirements.) While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: ZNFP769.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

* Product meets current FCC & IC Radio Frequency Exposure Guidelines.

FCC ID: ZNFP769

IC ID: 2703C-P769

Notice!

(i) The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and

(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

*High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Ambient temperatures

Max : +50 °C (discharging),
+45 °C (charging)

Min : -10 °C

Notice: Open Source Software

Software obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/ All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

UMTS 850/1700/1900/2100MHz

GSM 850/900/1800/1900MHz

Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone Memory

In order to make more memory available, you will have to manage your applications and delete some data, such as applications or messages.

Managing Applications

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **App settings**.

2 When the list of applications appears, scroll and tap the application you want to disable.

3 Tap **Uninstall** and then tap **OK** to confirm that you want to uninstall the desired application.

2. Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **About phone** > **Battery**.

2 The battery status (charging or not charging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** ≡ and tap **System settings** > **Power Saver** > **Battery use.**

2 The bottom of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source, or if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The screen also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source Operating System

Installing an open source operating system on your phone and not using the operating system provided by the manufacturer can cause your phone to malfunction.

Warning

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Play Store. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work properly- or serious errors may occur. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using the Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password

Set the Face unlock, or an unlock Pattern, PIN, or Password to secure your phone. To set the screen lock, follow the process below.

From the Home screen, tap the **Menu Key** ≡, tap **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select among

None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN or **Password**.

NOTE

In the case that you would have trouble with Face Unlock, you can unlock the screen with the unlock pattern and/or PIN as a backup.

Warning

Take precautions when using an Unlock Pattern, PIN, or Password. It is very important that you remember the screen unlock information you set. You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

When you can't recall your Unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged into a Google account on the phone and failed to use the correct pattern 5 times, tap **Forgot pattern?** You will be required to sign in with your Google account and prompted to create a new unlock pattern.

If you have set a backup PIN, you can unlock the screen with keying in the backup PIN.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot your PIN or Password, you need to perform a hard reset. Or, you can unlock the phone with the Backup pin.

5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a **Hard Reset** to initialize your phone.

1 Turn the power off.

2 Press and hold the following keys at the same time for 10 seconds: **Power/Lock Key + Down Volume Key + Home Key**.

3 The phone will turn on and perform a factory reset immediately.

Warning

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.

6. Using Safe Mode

To recover your phone when malfunctioning.

1 Turn off your phone and reboot. When you see the booting animation press and hold the **Volume Down+ Volume up Key** . Your main screen will then be displayed with the words “Safe mode” in lower left corner.

2 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **App settings**.

3 Tap one of the available tabs at the top of the screen and select the application you wish to uninstall.

4 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.

5 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

7. Using a microSD Card

Pictures, Music and Video files, can be saved to external memory. Before saving these files to external memory, you need to insert a microSD card. If you have not inserted a microSD card, you will not be able to save these items on external memory.

Warning

Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted. To remove the microSD card safely, from the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Storage** > **Unmount SD card** > **OK**.

8. Connecting your phone to a computer via USB

1 Use the USB cable that was provided with your phone to connect the phone to an USB port on your computer. You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup.

2 Tap **Media sync (MTP)** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is installed as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

9. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1 Touch **Apps Key** > **Settings** > **Apps** > **Running** tab.

2 Scroll to the desired application and touch **Stop** to stop it.

TIP

To return to a recent application, press and hold the **Home Key** .
The screen then displays a list of applications you have recently used.

10. Installing PC Software(LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via an USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronize data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia content in your PC from another device.

NOTE

You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the LG website.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Select the Model (LG-P769) or Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-P769).

3 Click **PC Sync** from **MANUALS & DOWNLOAD**, and click **DOWNLOAD to download** "**LG PC Suite**" PC software or Click **PC Sync** from **Downloads**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "**LG PC Suite**" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1GHz or higher processor
- Memory: 512MB or higher RAM
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may

be needed depending on the volume of data stored.)

- Required software: LG integrated drivers.

NOTE

LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

11. Unlock screen when using data connection

Your screen will go dark if untouched for a period of time when using a data connection. To turn on your LCD screen, press the **Power/Lock Key** .

12. Hold the phone straight up

Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

13. When the screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock key** for 10 seconds to turn it off. If it still does not work, please contact the service centre.

14. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Your Phone

To turn on the phone, press and hold the Power/Lock Key for 3 seconds.

To turn off the phone, press the Power/Lock Key for 3 seconds and tap **Power off** and **OK** to confirm.

Front view

Earpiece

Front-Facing Camera Lens

- Use to take a picture of yourself or to video chat on supported applications.

Quick Keys

- Phone Key
- Contacts Key
- Messaging Key
- Applications Key

Back Key

- Returns to the previous screen.
- Closes pop-up menus and dialog boxes.

Home Key

- Returns to the Home screen from any screen.

Power/Lock Key

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns your screen on and off and locks it.

Proximity Sensors

- Senses proximity toward other objects, such as your head during a call, so that you do not accidentally activate unwanted features.

Menu Key

- Displays available options for the current screen.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

Warning

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities. Do not cover the LCD's proximity sensor with a protective film. This can cause the sensor to malfunction.

TIPS

- Tap the **Menu Key** whenever you open an application to check what options are available.
- If your phone has errors when you use it or you cannot turn it on, remove the battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Side view

3.5mm Headset Jack

Volume Keys

- Allows you to adjust the ringer and media volumes, or to adjust the in-call volume during a call.
- Press and hold the volume down key to switch to the silent mode.

TIP

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo (See on page 49).

Rear view

- Allows you to listen to sounds on your phone such as ringtones and music.

Installing the Micro-USIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the Micro-USIM card and battery:

1 Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, lift the back cover using the fingertip cutout located on the bottom of the cover and remove it.

2 Slide the Micro-USIM card into the Micro-USIM card slot. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery ❶ and press the battery down until it clicks into place ❷.

4 Align the battery cover over the battery compartment ❶ and press it down until it clicks into place ❷.

Charging your phone

A rechargeable Li-ion battery is used to power your phone. A wall charger, which is included with your phone, is used to charge the battery. Ask your local LG dealer for further details regarding approved batteries and chargers.

Before first time use of your phone, make sure the battery is fully charged.

An uncharged battery will fully recharge after 4 hours.

NOTE

Make sure the battery is installed before connecting the wall charger. If the battery is not installed and the wall charger is connected, the phone will not operate properly due to prolonged power cycling. Also, removing the battery with the wall charger connected may damage the device. Please unplug wall charger before removing battery.

Warning!

If the touch screen does not function while the phone's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. As a result, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB power adapter from the power outlet.

1 Connect the cables wall adapter and USB cable.

2 Plug the USB cable (as shown below) into the phone's Charger/Accessory Port. Make sure the USB symbol on the charging cable is facing upwards.

NOTE

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

NOTE

Your phone has an Internal Antenna(See on page 40). Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

When charging your phone with a fully discharged battery, the keypad LED will briefly flash indicating charging is occurring in a mode designed to prevent battery damage. The blinking will stop and normal charging will commence once a sufficient minimum charge has been established.

Inserting a microSD card

Insert a microSD™ card to use the camera and other multimedia features. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

NOTE

This device supports up to a 32GB microSD card.

1 Turn the phone off before inserting or removing the microSD card. Remove the back cover.

2 Then insert the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing upwards.

Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your phone, first you need to unmount it.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Storage** > **Unmount SD card** > **OK**.

2 Remove the battery cover and battery, then gently pull the microSD card from the slot.

Warning

Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your phone, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

Warning
All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Storage**.
2 Tap **Erase SD card** and **Erase SD card** button.
3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE
If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume battery power unnecessarily.

Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key**. A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.

To stop/exit an application

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **App settings** > **Running**.
2 Tap the desired application and tap **Stop** to exit.

Your Home screen

Touch screen tips

With the touch of your finger, you can access available applications, make menu selections, and access data saved to your phone. The following terms are used for describing the different available actions using the touchscreen:

Tap - A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold - Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag - Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide - To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap - Double-tap to zoom on a Web page or a map. For example, quickly double-tap a section of a Web page to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom - Use your index finger and thumb in a pinch or spread motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or browsing pictures. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera).

Pull in (Zoom Out)

Push (Zoom In)

Rotate the screen - From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Rotate

NOTE

- To select an item, tap the centre of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys or icons.

Proximity sensors

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

Lock your phone

When you are not using the LG-P769 press the **Power/Lock Key** to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, if you do not use the phone for a while, the Home screen or other screen you are viewing, is automatically replaced with the lock screen after about 2 minutes of inactivity to conserve the battery and prevent pocket dialling.

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key**. The lock screen will appear. Slide the lock screen up. The last screen you were working on opens.

NOTE

- The automatic screen timeout can be configured manually in Settings.
- If there are any programs running when you lock the phone, they may still be running in lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges (e.g., phone call, web access and data communications).

Setting Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password to unlock your phone

You can slide the screen without entering any information, utilize facial recognition, draw your own unlock Pattern or enter a PIN or Password to add more security to your device. To set Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, or Password, from the Home screen tap the **Menu Key** > **System settings** > **Lock screen** > **Select screen lock**. Then choose from **Swipe, Face unlock, Pattern, PIN**, or **Password** and enter the desired information.

Caution

You are allowed 5 attempts to enter your screen unlock information. If you used up all 5 opportunities, you will have to wait 30 seconds to attempt unlocking the phone again.

Quick Switch to Silent Mode

To quickly set your phone to silent mode, press and hold the **Volume Down Key** until you see on the screen.

QuickMemo

Use QuickMemo to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

1 Push and hold in the Volume Up and Volume Down buttons for one second to use the **QuickMemo** (See on page 39).

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

3 Touch to save the memo with the current screen.

NOTE

Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMenu options.

– Select if you want to use the background screen or not.

– Undo or Redo.

– Select the pen type and the colour.

– Erase the memo that you created.

– Send or share the current QuickMemo to/with others.

– Save the memo with the current screen.

Viewing the saved QuickMemo

Goto **Gallery** and select the QuickMemo album. (See page 82)

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the different panels.
You can also customize each panel with folders and widgets, which are shortcuts to your favourite applications.

NOTE

On the Home screen, you can view quick keys at the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-tap access to the functions you use the most.

Customizing your Home screen

You can customize your Home screen by adding quick access elements, such as shortcuts, widgets, folders to it, or changing the wallpaper.

- **Apps**: Add shortcuts to applications on the Home screen.
- **Downloads**: Add shortcuts to downloaded applications on the Home screen.

- **Widgets**: Add dynamically updating widgets to your Home screen to allow quick access to applications without opening the full application.
- **Wallpapers**: Change the Home screen wallpaper.

To add shortcuts to Apps or Widgets **on the Home screen:**

1 Select a location (Home screen panels) to add an item by swiping the Home screen from left to right or vice versa.

2 Tap the + (on the top right of the screen) and click an item. Or, touch and hold an empty part of the Home screen.

3 Tap the type of item you want to add on the screen: **Apps, Downloads, Widgets,** or **Wallpapers**.

4 Tap an available apps, downloads, or widget.

5 You will see a new icon on the Home screen. To place it on a different panel, touch and hold it to drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

TIP

To add a preloaded application or an application you have downloaded from Play Store to the Home screen, simply touch and hold the icon you want in the Applications Screen to add to the Home screen.

NOTE

If there is no available space on a particular Home screen panel, you must delete or remove an item before you can add another item. In this case, you have the option of switching to another Home screen panel.

To delete an application icon from the Home screen, touch and hold the shortcut icon you want to delete and drag to the **Remove** icon at the top of the screen. You cannot delete the preloaded applications. (Only their icons can be deleted from the screen).

Getting back to a recently used application

1 Touch and hold the **Home Key** . The screen will display the icons of applications that you have used recently.

2 Tap an icon to open its application or tap the **Back Key** to return to the current application.

Notifications panel

Notification icons on the Status Bar report the arrival of new messages, calendar events, alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call. You can view and edit a list of all recent notifications. The Notifications Panel runs across the top of your screen.

1 Touch the Status Bar to show the Notifications tab, then drag the tab to the bottom of the screen to open the Notifications Panel.

2 Touch the notification area to start the associated application.

Touch and hold the Status Bar and slide it down with your finger to open the Notifications Panel. From here, you can check and quickly turn on and off Sound mode, QuickMemo, Wi-Fi, Bluetooth, and any other options you add.

Viewing the Status Bar

The Status Bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the Status Bar.

[Status Bar]

Icon	Description
	No Micro-USIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Call on hold
	Speakerphone is on
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	Alarm is set
	New voicemail available
	Ringer is silenced

Icon	Description
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	On-Screen Phone connected
	3 more notifications not displayed
	Data is synchronizing
	Download finished
	New email available
	New Gmail available
	New Google Talk message available

Icon	Description
	New text/multimedia message available
	Song is playing
	Upcoming event
	USB tethering is active.
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Data in and out
	SmartShare On
	SmartShare music playing

On-screen Keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

There are two types of keypads that you can use: Google voice typing and LG keyboard.

To select the keyboard:

1 Tap the **Menu Key** > **System settings** > **Language & input** > **Default (Under KEYBOARD & INPUT METHODS)**.

2 Select the default keyboard between Google voice typing and LG Keyboard.

LG keyboard - QWERTY - Letters Entry

❶ **Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

❷ **Number and Symbols/ Settings Key** - Tap to change input to number and symbol entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

❸ **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.

❹ **Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.

❺ **Voice to Text Key** - Tap to use the voice input function.

LG keyboard - QWERTY - Numbers and Symbols Entry

❶ **Key** - Tap to use the additional symbols, the keyboard will display the symbols respectively.

❷ **Letters/ Settings Key** - Tap to change input to letters entry. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

❸ **Space Key** - Tap to enter space.

❹ **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.

❺ **Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.

❻ **Voice to Text Key** - Tap to use the voice input function.

LG keyboard – Phone keypad

To switch to the phone keypad on LG keyboard, touch and hold 123?. Tap **Input language & type > touch** ⚙ for setting, then tap **Phone keyboard**. The Phone keyboard allows you to enter letters by tapping the key labelled with the desired letters, similar to how you would on a traditional 12 key phone. You may have to tap a key up to four times to type the desired letter or number.

❶ **Symbol Key** - Tap to change input to symbol.

❷ **Number Key** - Tap to change input to number.

❸ **Shift Key** - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

❹ **Delete Key** - Tap to delete characters to the left of the cursor.

❺ **T9 Key** - Tap to turn on the T9 entry mode.

❻ **Voice to Text/ Settings Key** - Tap to use the voice input function. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

❼ **Next Key** - Tap to move the cursor to the next field.

❽ **Space Key** - Tap to enter space.

Entering text

Shift Key - Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on or if it is just on for one character .

Number and Symbols/ Settings Key - Tap to change to 123 Mode and enter numbers and symbols. Touch and hold to set various LG keyboard settings.

Enter Key- Adds another line when entering text.

Delete Key- Deletes any text you have entered.

To enter a space, tap .

123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Tap the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode by tapping the key.

Entering accented letters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g., “á”).

From Phone Keypad (LG Keyboard)

Tap the key that corresponds to the desired character repeatedly until you see the special character you want.

From Qwerty keyboard

To input the accent, press and hold the desired key (press the “a” key for example).

After the accented character appears, slide your finger over it and lift it off it to enter it.

Google Account Set-up

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

1 From the Home screen, tap **Apps Key** .

2 Tap **Gmail** > **Next** to start the Gmail™ setup wizard.

3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and tap **Next**.

4 Enter your username and tap **Next**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.

5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing into your Google account

1 Enter your email address and password, then tap **Sign in** (If accessing Gmail for the first time, tap **Existing** prior to this step).

2 Enter your username and password and tap **Sign in**.

3 After signing in, you can use Gmail™ and take advantages of Google services on your phone.

4 Once you have set up your Google account, your phone will be automatically synchronized with your Google account on the web depending on your synchronization settings.

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail™, Contacts, Google Calendar, and Picasa™ photo albums. You can also use Google Maps™, download applications from Play Store™, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your Contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store™.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

To use Wi-Fi on your phone, you need access to a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone in order to connect to them.

Turn on Wi-Fi

From the Home Screen, Touch and hold the Status Bar And slide it down with your finger, open and tap to turn Wi-Fi on.

OR

Tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Wi-Fi** .

To connect to a Wi-Fi Network

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Wi-Fi**.

2 Tap **Wi-Fi** to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.

- A list of available Wi-Fi networks will be displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details).

4 The Status Bar at the top of your screen will display an icon that indicates your Wi-Fi status.

TIP

If you are not in range of a Wi-Fi network and use a network connection, additional data charges may apply. See Service Plan for details and restrictions.

TIP

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE

This device supports WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK and 802.1x EAP. (Some EAP methods are not supported.) If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Bluetooth®

Using Bluetooth

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Bluetooth** to turn on the Bluetooth setting.

2 Tap **Bluetooth icon** > **Search for devices**.

3 Tap the name of the device you wish to pair with and connect.

TIP

Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu.

* **Sending pictures:** Open the Gallery application and tap a picture. Then tap the share icon at the top > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Exporting contacts:** Open the Contacts application. Tap the contact you want to share, tap the **Menu Key** and tap **Share** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Open the Contacts application. To select more than one contact, tap the **Menu Key** and tap **Share**. Tap the contacts you want to send or tap **Select all**, **Attach**. Then tap **Bluetooth.** Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.
* **Connecting to FTP (Only if the FTP server is supported on your handset):** From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap **make phone visible**. Then search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP

Your phone is loaded with Bluetooth 3.0 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, from the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap Make phone visible to other Bluetooth devices for 120 seconds.
- Supported profiles are HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server), HID and PBAP.

Data Tethering

You can use your phone to provide a data connection to a computer by activating data tethering and connecting the phone and computer with a USB cable.

To tether your phone with your computer using the USB

1 Connect your phone to your computer with a USB cable.

2 You can see USB connection mode popup and tap USB tethering and OK to confirm then tap USB tethering.

3 A blue check mark will appear, indicating that the function is activated.

NOTE

- Data Tethering requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected by tethering use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors.
- You cannot access your phone's microSD card on your computer when using USB tethering.
- From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **More** > **Portable Wi-Fi hotspot**. Check to turn on.

Mobile Hotspots

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

To create a portable hotspot, tap the **Menu Key** > **System settings** > **Portable Wi-Fi hotspot** > **Configure Wi-Fi hotspot**. Set a password upon first use.

NOTE

Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, other unauthorized devices be able to use your Mobile Hotspot connection.

Wi-Fi Direct

Learn to use the WLAN Direct feature to connect two devices via a WLAN without requiring an access point.

Connect your device to another WLAN device

1 **System settings** > **More** > **Wi-Fi Direct**.

2 Press **Search**.

3 Select a device and then select **Connect**. When the owner of the other device accepts the connection, pairing is complete.

4 To deactivate the WLAN Direct feature, select **Disconnect Wi-Fi Direct**.

FileShare

Fileshare in file sharing application which is provided auto connection based on Wi-Fi Direct. Choose the types of content you would like to share. Choose from Pictures, Videos, Music and Document.

Send data

1 **Apps Key** > **FileShare** .

2 Select one of images, videos, music or documents category to send.

3 Finish sending files by tapping the button to send selected files to scanned devices.

Use **Menu Key** to use more of its functions.

Receive data

When prompted, select **OK** to confirm that you are willing to receive data.

Calls

Making a call

1 Tap to open the keypad.

2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, tap the **Clear** icon .

3 Tap the **Call** icon to make a call.

4 To end a call, tap the **End** icon .

> **TIP**
>
> To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+ .

Calling your contacts

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** and then tap **Contacts** to open your contacts.

2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the first letter(s) of the contact you want to call.

3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

4 In the Contact Info screen, tap the phone number you wish to call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked

When your phone rings, swipe the **Answer** icon in any direction to answer the incoming call.

Swipe the **Decline** icon in any direction to reject an incoming call. Swipe the Quick msg icon in any direction if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, the **Quick msg** icon is not available.

When the screen is unlocked

When your phone rings, tap the **Answer** icon . Tap **Decline** icon to reject an incoming call.

Tap the Quick msg Key if you want to send a message to the caller. If the caller is unknown, the **Quick msg Key** is not available.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the volume up and down keys on the left side of the phone.

Making a second call

1 During your initial call, tap the **Menu Key** and select **Add call**.

2 Dial the number or search your contacts.

3 Tap the **Call** icon to connect the call.

4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be put on hold.

5 Tap the Call entry on the screen to toggle between active calls or tap **Merge call** to merge the calls.

6 To end active calls, tap the **End icon** If there is no active call, it will end the call on Hold.

Ending a Call

Tap the key to end a call.

NOTE

To redial recent numbers, touch at the end of the call or find the number within the Logs list, touch the entry and touch **Call**.

If you end the current call screen and return to the Home screen, you will be notified that you are still on an active call by the green phone icon within the Status Bar.

Ending a Call from the Status Bar

1 Tap the Status Bar to show the Notifications tab, then drag the tab to the bottom of the screen to open the Notifications Panel (1).

2 **Tap End** to end the currently active call (2).

Viewing your call logs

From the Home screen, tap the **Call icon** and the **Call log** tab.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP

Tap any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

TIP

Tap the **Menu Key**, then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, and other special features offered by your carrier.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings**.

2 Tap **Call**.

3 Set any of the available options.

Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and then tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap the **Search contacts** and enter the contact name using the keypad.

Adding a new contact

1 Tap **Phone key** and enter the new contact's number. Tap the **Menu Key** , tap **Add to contacts** and then **Create new contact**.

2 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.

3 Tap Phone to enter more specific name information.

4 Enter the details about your contact.

5 Tap **Save** to save the contact entry.

Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and then tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favourites.

To remove a contact from your favourites list

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and then tap **Contacts** to open your contacts.

2 Tap the **Groups** tab and tap **favourites**.

3 Tap a contact to view its details.

4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

Messaging/E-mail

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Threaded box

Messages (SMS and MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversations.

Sending a message

1 Tap the icon on the Home screen, then tap icon on the top right to create a new message.

2 Enter a contact name or phone number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient. You can also add multiple contacts.

3 Tap the text field to start entering your message.

4 Tap the **Menu Key** to open the options menu. Choose from **Discard, Add subject, Insert smiley** and **All messages**.

5 Tap **Send** to send your message.

6 The message screen opens, with your message after the recipients name/number. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

Warning

The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and the language used in the message.

Warning

If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message and your service plan will be decremented accordingly.

NOTE

When you get an SMS message during a call, there will be an audible notification.

Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, tap the **Menu Key** , then tap **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your phone's message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

► From the Home screen, tap **Messaging** > **Menu Key** > **Settings**.

E-mail

You can use the **E-mail** application to read E-mail from providers other than Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange ActiveSync® (for Enterprise users).

To open the E-mail application

► From the Home screen, tap **Apps Key** > **E-mail** .

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you add an E-mail account.

Microsoft Exchange E-mail Account

E-mail address – Enter the account email address.

User name – Enter the account username.

Password – Enter the account password.

Domain – Enter the account domain (optional)

Server address – Enter the server address

Use SSL – Choose whether or not to use SSL for Microsoft Exchange.

Other (POP3, IMAP) E-mail Account

E-mail address – Enter the account email address.

Password – Enter the account password.

User name – Enter the account username.

Incoming Server Settings

POP3 / IMAP4 – Select protocol type, either POP3 or IMAP4.

Incoming server – Enter the incoming email server address.

Secure type – TLS/SSL/Off.

Port number – Normally each account's default number will be displayed.

Advanced Server Settings (Outgoing)

Outgoing server – Enter the outgoing email server address.

SMTP secure type – TLS/SSL/Off.

SMTP Port number – Normally each account's default number will be displayed.

Tap the **Next** button to connect the server. **Setup Completed** page will appear. You will need to enter "name" for account display and My name. Then, tap **Done**.

The account will now appear in the list of accounts in your E-mail folder.

The Accounts Screen

The **Accounts** screen lists your **Combined Inbox** and each of your email accounts.

► Tap **Apps Key** > **E-mail** . The Account list appears.

TIP

To make a shortcut to the Inbox of an account: In the accounts list, touch and hold an email account, tap **Add to homescreen**.

You can tap an account to view its **Inbox**. The default account from which you send email is indicated with a checkmark.

To open your Combined Inbox

If you have configured email to send and receive email from more than one account, you can view all messages sent to all accounts in your Combined Inbox.

► Tap **E-mail** > **Combined Inbox** (on the **Accounts** screen).

Messages in the **Combined Inbox** are colour coded on the left, by account, using the same colours used for your accounts in the **Accounts** screen.

When a new email arrives in the inbox, there will be sound and vibration notification. Tap the email notification to end it.

Composing and Sending E-mail

1 In the **E-mail** application, tap **Compose**.

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts.

3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.

4 Enter the text of the message.

5 Tap **Attach** to attach the file you want to send with your message.

6 Tap **Send**.

Touch a message in the **Drafts** folder to resume working on it. Your message will also be saved as a draft if you touch the **Back** key before sending it.

If you are not connected to a network, for example if you're working in airplane mode, the messages you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network. If it contains any pending messages, the **Outbox** will be displayed on the **Accounts** screen.

NOTE

The messages sent using an Exchange account will not be stored on the phone; they will be stored on the Exchange server itself. If you want to see your sent messages in the **Sent** folder (or with the **Sent** label), you may need to open the **Sent** folder/label and select **Refresh** from the options menu.

Working with Account Folders

Each account has **Inbox**, **Outbox**, **Sent**, **Drafts**, **Trash** and **Junk folders**. Depending on the features your account service provider supports, you may have additional folders.

Adding and Editing E-mail Accounts

To add an email account

1 Tap **Apps Key** > **E-mail**.

2 Select **Microsoft Exchange** or **Other**.

If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

In this case, tap the **Menu Key** > **Add account**.

To change account settings

1 Open the **Accounts** screen.

2 Tap the **Menu Key** > **Settings**.

To delete an email account

1 Open the **Accounts** screen.

2 Touch and hold the account you want to delete.

3 Tap **Delete account** in the menu that opens and tap **OK** in the dialogue box to confirm.

Camera

To open the Camera application, tap **Apps Key** > **Camera**.

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards "-" for a lower brightness image, or towards "+" for a higher brightness image.

Cheese shutter – Say Cheese when you get ready to take a photo.

Camera Switch - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

Camera mode – Touch this icon down to switch to video mode.

Capture – Allows you to take a photo.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos within the camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 75.

Shot mode – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.

Taking a photo

1 Open the Camera application.

2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.

3 Touch the screen and a focus box will appear in the viewfinder screen.

4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.

5 Click on the to capture the image.

NOTE

A shading issue may occur when you take a picture indoors, due to the characteristics of the camera. (Shading means a colour difference between the centre and sides.)

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen if Auto review is set to On.

Share Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Memo, Messaging, Picasa** or any other downloaded applications that is supported.

NOTE

Additional charges may apply when MMS messages are sent while roaming.

Set as Tap to use the image as **Contact photo, Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper**.

Tap to delete the image.

Tap to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

Tap to view the Gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap to open the advanced options.

You can change the camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

Flash – Turn Off / On / Auto.

Focus –Tap to select the focus mode.

- **Auto** : Allows the camera to focus automatically. (The camera continuously focuses on the objects in the photo)
- **Face tracking** : The camera detects and focuses on human faces automatically.

Image size – Tap to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the following options: **5M(2592X1944), 3M(2048X1536), W3M(2592X1458), 1M(1280x960), W1M(1280X720).**

Scene mode – Select the colour and light settings appropriate for the current environment.

- **Normal** : Automatically adjusts according to the environment.
- **Portrait** : It's good to capture people.
- **Landscape** : It's good to capture natural scenery such as trees, flowers and sky.
- **Sunset** : It's good to capture the sunset scenery.

ISO - Control the camera's sensitivity to light. Choose from **Auto**, **400**, **200** and **100**.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your picture are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent**, and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone for your new photo.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 sec**, **5 sec** or **10 sec.** This is ideal if you want to be included in a photo.

Geotagging – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE
This function is only available when GPS is active.

NOTE

This function uses wireless networks. You need to checkmark Use wireless networks.

From the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings** > **Location services.** Check Google's location service .

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

Auto review – If you set **Auto review on**, it will display the picture that was just taken automatically.

Storage – Choose from **SD card**, **Internal memory**.

Reset – Restore all camera default settings.

Camera help guide – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.

NOTE

- When you exit the camera, some settings will return to their defaults. Check the camera settings before you take your next photo.
- The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos from within the camera mode. Just tap the Gallery button and your Gallery will be displayed.

TIP

Flick left or right to view other photos or videos.

Tap a photo to display other options menus.

– Tap to see a Smart Share list of your images (Connecting to other devices show the photos).

– Tap to take a new photo.

– Tap to share the photo via various methods such as Bluetooth, or Messaging.

– Tap to delete the photo.

Menu Key – Tap to access **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, or **Details**.

Setting a photo as wallpaper

1 Tap the photo you want to set as wallpaper to open it.

2 Tap the screen to open the options menu.

3 Tap **Menu Key** > **Set image as** > **Home screen wallpaper**.

4 Crop the image as desired and tap **OK**.

Video Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar, towards "-" for a lower brightness video, or towards "+" for a higher brightness video.

Zoom – Zoom in or zoom out.

Camera Switch - Allows you to switch between the front-facing and back-facing cameras.

Camera mode – Touch this icon up to switch to camera mode.

Start recording – Allows you to start recording.

Gallery – This enables you to access your saved photos and videos from within the video camera mode. Simply tap and your Gallery will appear on the screen.

Settings – Tap this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings** on page 80.

Live effect – Live effect provides various visual effects when taking a video.

Video Camera

Recording a video

1 From the Home screen, tap **Camera** and tap the **Camera mode** button to change to Video mode. The capture icon will change to .

2 The video camera's viewfinder will appear on the screen.

3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.

4 Tap the **Record** icon once to start recording.

5 A timer showing the length of the video is displayed at the top left corner of the screen.

TIP

Tap to capture image during recording a video.

6 Tap the **Stop** icon on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen if Auto review is set to On.

Play Tap to play the video.

Share Tap to share the picture via various methods such as **Bluetooth, E-mail, FileShare, Gmail, Google+, Messaging, YouTube,** or any other downloaded applications that is supported.

NOTE

Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap to delete the video you just recorded. Tap **OK** to confirm it. The viewfinder will reappear.

Tap to record another video right away. Your current video will be saved.

Tap to view the Gallery of your saved videos.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap to open the advanced options.

Adjust the video camera settings by scrolling the list. After selecting the option, tap the **Back key** .

Flash – Allows you turn on the flash when

recording video in a dark place.

Video size – Tap to set the size (in pixels) of the video you record. Select the video size from Full HD(1920x1080), HD(1280x720), TV(720x480), VGA(640x480), MMS(QVGA-320x240) and MMS(QCIF-176x144).

White balance – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Colour effect – Choose a colour tone to use for your new video.

Geotagging – Activate to use your phone's location-based services. Take videos wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged videos to a blog that supports Tag location, you can see the videos displayed on a map.

Audio recording – Choose off to record a video without sound.

Auto review – If you turn Auto review on, Tap Play on the top left corner of the screen if you wish to watch the video you recorded.

Storage – Choose from SD card, Internal memory.

Reset – Restore all video camera default settings.

Video help guide – Touch whenever you want to know how some function operates. This provides you with a quick guide.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, tap .

2 Your Gallery will appear on the screen.

3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

Multimedia

You can store multimedia files to a microSD card to have easy access to all your image and video files.

Gallery

Tap **Apps Key** > **Gallery** .

View mode

When you open the Gallery, your photos will be presented in Folder view. Once you open a folder, your photos will be in Grid view. When you tap a photo from Grid view, it will be displayed in Full view.

Calendar View

In Folder view, tap Albums to view **Albums, Locations, Timestamp**.

Gallery menu options

Tap a photo and tap the **Menu Key** to see the following available options: **Set image as**, **Move**, **Rename**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Edit**, **Slideshow**, **Details**.

Sending a photo

1 To send a photo, touch the photo you want.

2 Tap and choose from **any of the available applications.**

3 When you choose **E-mail**, **Gmail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, which you can then write and send normally.

TIP

If you have a social networking account set up on your phone, you can share your photo with that social networking community.

Sending a video

1 To send a video, touch and hold the video you want.

2 Tap **Share** and choose from **any of the available applications**.

3 When you choose **E-mail, Gmail** or **Messaging** your video will be attached to a message, which you can then write and send normally.

Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.

1 Touch a photo then tap **Menu Key** > **Set image as**.

2 Choose from **Contact photo, Home screen wallpaper** and **Lock screen wallpaper.**

Viewing a slideshow

To view a slideshow of your photos, open the Gallery and tap a photo. Once the photo is displayed, tap the screen to see the menu. Tap **Menu Key** > **Slideshow** to begin the slideshow of all your photos.

View photo details

You can view a photo's detailed information, such as the name, date, time, size, and type.

While viewing a photo, tap **Menu Key** > **Details**.

Transferring files using USB Media sync (MTP)

To transfer files using a USB device:

1 Connect the phone to a PC using a USB cable.

2 You can see USB connection mode popup. (From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Connectivity** > **USB connection type** > **Media sync (MTP)**.

3 Tap **Media sync** to confirm.

4 You can view the phone content on your PC and transfer the files.

NOTE

If you don't want to see USB connection mode popup, uncheck Don't ask again on USB connection mode popup or turn off ask on connection. (**Menu Key** and tap **System settings** > **Connectivity settings** > **Ask on connection**).

Music Player

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player from the Home screen, tap **Apps Key** and tap **Music Player**.

How to save music/video files to the phone

Connect your phone to the PC using the USB cable

You'll receive a notification that the USB is connected and can see USB connection mode popup. Tap Media sync (MTP) to confirm. Then open the folder you wish to view from your computer.

Save music or video files from the PC to the phone's removable storage

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi file with the same name as the video file), place them in the same folder to display the subtitle automatically when playing the video file.
- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

How to play video files on the phone

Playing video files

Locate the file you want in the Gallery and tap it to play it.

Playing a song

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and tap **Music Player**.

2 Tap the **Songs** tab.

3 Tap the song you want to play.

4 Tap to pause the song.

5 Tap to skip to the next song.

6 Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down Volume Keys on the left side of the phone.

To display the options for a song, touch and hold any song in the list. You will see the following options: **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details**.

Working with Playlists

You can create playlists to organize your music files into sets of songs, which you can play in the order you set or in a shuffle.

To create a playlist

1 When viewing the library long tap any song.

2 Tap **Add to playlist**.

3 Tap **New playlist**.

4 Enter a name for the playlist, then tap **Save**. The new playlist is added to the **Playlists** library.

You can also add the song that is playing in the Playback screen as the first song in a playlist by pressing the **Menu Key** , then tapping **Add to playlist** or tapping **Save as playlist** to save all the songs in an album that you're playing as a playlist.

To remove a song from a playlist

1 Open a playlist.

2 Touch and hold the song you want to remove, then tap **Remove from playlist** or when viewing the currently playing playlist, tap the **Menu Key** , then tap **Remove from playlist** to remove all the songs from the current playlist.

To rename or delete a playlist

1 Open the **Playlist** library.

2 Touch and hold the playlist to display the menu, then tap **Delete** or **Rename**.

NOTE

Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

1 Touch the **Apps Key** > **SmartShare** .

2 Touch the **Menu Key** > **Settings**.

3 Touch **Discoverable** to allow your device to be detected by other devices.

- Touch **Always accept request** if you would like to automatically accept sharing requests from other devices.
- Touch **Receive files** if you would like to allow the other devices to upload media files to my phone.

4 Under the My shared contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share. Choose from **Photos**, **Videos**, and **Music**.

5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To control your renderer devices

Let your renderer device (e.g., TV) play multimedia contents from your remote content library (e.g., PC).

NOTE

Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g., TV and PC).

1 Touch the **Apps Key** > **SmartShare** .

2 Touch the **To** button and select the device from the renderer device list.

3 Touch the **From** button and select the device of the remote content library.

4 You can browse the content library.

5 Touch and hold a content thumbnail and flick them to the top area with your finger or touch the **Menu Key** > **Play**.

To share contents from your phone to your renderer device (e.g. TV)

NOTE

Make sure that your renderer device is properly configured.

1 While watching your photos or videos using the Gallery application, touch tab / / on the Title area.

2 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE

Follow the similar steps to use the **Video Player** to share contents.

: Need to be connected network.

: Select the device on network.

: Currently, the content is being shared through SmartShare.

NOTICE

Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from the remote content library

1 Touch the **Apps Key** > **SmartShare** .

2 Touch the **From** button and select the device of the remote content library.

3 You can browse the content library.

4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Download**.

NOTE

A few types of contents are not supported.

To upload contents from the remote content library

NOTE
Make sure that the microSD card is correctly mounted and the **Receive files** option in the Settings menu is checked.

1 Touch the **Apps Key** > **SmartShare** .
2 Touch the **From** button and select **My phone**.
3 You can browse the local content library.
4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
5 Select the device of the remote content library to be uploaded.

NOTICE
Some DLNA enabled devices do not support the DMS upload functionality and will not upload files. A few types of contents are not supported.

Google Applications

About Google applications

Google applications, including mobile versions of Gmail, Google Talk, Google Calendar, and Google Maps, are loaded on your phone.

1 To set up a Google account, tap any Google application, enter your user name and password and sign in.

2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronize with your phone.

Google Maps™

To open Google Maps and view your location

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and tap **Maps**.

2 Tap the **My location** icon on the map.

The map centers on a blue dot that indicates your location. A blue circle around the dot indicates that your actual location is within the circle.

To get an address and additional information for a location

► Touch and hold a location on the map. A balloon with the address and a thumbnail from Street View (if available) opens over the location.

► Tap the balloon to access additional options.

To view map, satellite, or traffic layers

► Tap the **Layers** icon on the map and select a layer option. You can choose from Traffic, Satellite, Terrain, Latitude and others.

Searching For Locations and Places

You can search for a location and view it on a map. You can also search for places on the map that you're viewing.

To search for a location

1 While viewing a map, tap at the bottom of the screen. You can also touch and hold the **Menu Key**.

2 In the search box, enter the place you're looking for. You can enter an address, a city, or a type of business or establishment. For example, "theater in New York".

3 Tap the **Search** icon.
Markers with letter labels indicate search matches on the map.

NOTE
Location information might be inaccurate if GPS and Wi-Fi is turned off. Please make sure that GPS and Wi-Fi is turned on.

Getting Directions

To get directions

1 While viewing a map, tap .

2 Enter a starting point in the top text box and your destination in the bottom text box. To reverse directions, tap the **Menu Key** and tap **Reverse Start & End**.

3 Tap the icon for car, public transit, bicycling, or walking directions.

4 Tap **Get directions**. The directions to your destination appear in a list.

To view turn-by-turn directions in a list

You can view each turn in your route as a list of written directions.

When viewing a list of directions, tap the **Navigation** icon to view turn-by-turn directions in Navigation View.

To search for locations along your route

You can search for businesses, points of interest, and other features along your route. When you search while navigating, your results include locations along your route, rather than locations that are near your current location.

► Touch and hold the **Menu Key** and search for locations of interest.
The results are displayed as markers along your route; the first result is labeled. You can tap a label for more information about the marker.

► When you're finished, tap the **Navigation** icon to return to Navigation View.

Clear Map

Clear any information, such as routes and search results, from the map.

To clear a map

While viewing a map, tap the **Menu Key** and tap **Clear Map**.

Latitude

Finding Your Friends with Google Latitude™

Google Latitude lets you and your friends view each others' locations on maps and get directions to your friends' locations using Google Latitude. Your location is not shared automatically. It is by invitation only.

You must join Latitude and then invite your friends to view your location or accept invitations from your friends.

To join Latitude

► While viewing a map, tap and tap **Join Latitude**.

The first time you join Latitude, you're prompted to accept or reject the Google privacy policy. After you've joined Latitude, the Join Latitude option changes to **Latitude**.

To open Latitude

After you join Latitude, you can open it to find your friends and view their updates.

► While viewing a map, tap and tap **Join Latitude**.

To invite friends to share their locations

After you join Latitude, you can start sharing your location with your friends. Only friends whom you have explicitly invited or accepted can see your location.

1 Open **Latitude** and tap .

2 Tap **Select from Contacts** or **Add via email address** in the menu that opens.

3 Tap **Add friends** at the bottom of the screen. If your friends already use Latitude, they receive an email request and a notification on Latitude. If they have not yet joined Latitude, they receive an email inviting them to sign in to Latitude with their Google Account.

Local

To find Local

Tap the **Local** icon while in Google Maps to find different venues, such as gas stations, coffee shops, bars, restaurants, etc.

Once you select a category, you will see a list of closest matches, including their distance, compass bearing, description and even user reviews. You can customize your own location search categories, and even add the Local icon to your Home screen.

Tip

While viewing a map, tap the **Menu Key** for the following options: **Clear map, Search, Directions, Layers, Settings** and **Help**.

Play Store™

Play Store™ lets you browse through and download thousands of fun and useful applications and games. You can check other users' comment regarding an application or you can post your own comments. If you install applications and games from Play Store™, they appear in the phone's menu below the preloaded applications, and you can find them by scrolling down with your finger. You can open downloaded applications from the Play Store by tapping the **Menu Key** > **My apps**.

To download applications and games

1 From the Play Store home page, tap a category near the top of the screen.

2 Scroll to view subcategories and tap the one you want to explore.

3 Tap an application to open its details screen, or further sort the subcategory by tapping Top paid, Top free, Top Grossing, Top New paid, Top New Free, Trending.

4 Tap the application you desire to install. The descriptions and the prices of the application will be displayed.

5 Tap the **price** button at the top right of the screen for paid applications. For free applications, tap the **FREE** button. The applications will then be downloaded and installed.

NOTE

To purchase a paid app, you'll need to set up a payment method with Google Checkout™. You have the option to use a credit card or charge to your carrier bill.

NOTE

When you want to exit a game or application, use the Home or Back Key, which will return you to the Home screen. Or select Menu (or Options) within the game or application and select Exit. (Exit option may vary by game/application). Ending applications that continue to run in the background (after going back to the Home screen) will help conserve battery life and reduce unwanted data usage.

Gmail™

Gmail™ can be configured when you first set up your phone. Depending on your synchronization settings, Gmail™ on your phone is automatically synchronized with your Gmail™ account on the web. The inbox conversations list is your default Gmail™ view.

Tap the **Menu Key** > **Gmail,** then tap to send or receive new email and to synchronize your email with your Gmail™ account on the web. Tap the **Menu Key** for the following additional options: **Label settings, Settings, Help,** and Send feedback**.**

Compose - Allows you to compose a new message.

Search - Allows you to search your account.

Labels - Allows you to view the account's labels.

Refresh - Allows you to refresh the account to view new activity.

Talk™

Google Talk™ is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk™.

The following options are available.

Add friend – Send invitations to chat.

Search – It searches for contacts to chat with or any chat records that contain the word(s) you entered.

Tap the **Menu Key** for the following available options:

Display options – Allows you to change the way your contacts are displayed.

Sign out – Sign out from chat.

Settings – Allows you to adjust various settings.

Help – Allows you to view help topics about Talk.

Send feedback – Allows you to send feedback about Talk to Google.

Changing Google Talk Settings

You can configure Google Talk to send you a notification of each message that you receive in a chat and also to sound a ringtone or vibrate the phone.

You can also configure Google Talk to sign you in automatically when you turn on your phone and you can set whether the mobile indicator is displayed next to your name in other people's Friends lists.

To configure notifications for new Google Talk messages

1 From the Friends list, tap the **Menu Key**, then tap **Settings**.

2 Tap the desired account. Then tap **Invitation notifications** to receive a notification in the Status Bar when a new chat message arrives.

3 Tap **IM notifications** and **Video chat notifications** to receive notifications in the Status Bar when you receive new chats.

4 Tap **Notification ringtone** and **Video chat ringtone** to choose a ringtone that will ring to notify you of a new chat.

5 Tap **Vibrate** in the Chat notifications and Voice & Video Chat sections to choose the vibration setting when you receive a notification of a new chat.

To show or hide the mobile indicator to friends

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** ▤**,** then tap **Settings**.

2 Check or uncheck **Mobile indicator**.
If Mobile indicator is checkmarked, your friends see an outline of an Android™ next to your name in their Friends list when you are signed into Google Talk on an Android phone.

To set Google Talk to change your status

1 From the Friends list, tap the **Menu Key** ▤, then tap **Settings**.

2 Checkmark or uncheckmark **Away when screen off**.

When **Away when screen off** is checkmarked, your status will automatically be changed to Away when the screen is turned off.

Utilities

Setting the alarm

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and tap **Alarm/Clock**.

2 To add a new alarm, tap the at the bottom left and set the alarm time.

3 Set any other desired options and tap **Save**.

4 Tap the **Menu Key** to delete all alarms or adjust the alarm settings.

Using the calculator

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and tap **Calculator**.

2 Tap the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want (+, –, x, or ÷), followed by =.

4 For more complex calculations, tap the **Menu Key**, tap the **Advanced panel**, then choose an option.

Adding an event to your calendar

NOTE

You must create a Google account to use Calendar.

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and tap **Calendar**.

2 To view an event, tap the date. The events occurring on that date are displayed below the Calendar in Month view. Tap the event to view its details. If you want to add an event, tap at the top right corner of the Calendar.

3 Tap the **Phone** field and enter the event name. Check the date and enter the start and end time you want your event to begin and finish.

4 Tap the **Location** field to enter the location.

5 To add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.

6 To repeat the event, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.

7 Tap **Save** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time if you set it.

Changing your calendar view

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and tap **Calendar**.

2 At the top left of the Calendar, tap which shows the **Day**, **Week**, **Agenda** or **Month**.

Downloads

Allows fast access to tabs containing a list of your recent internet and other downloaded files.

1 From the Home screen, tap **Apps Key** → **Downloads**.

2 Touch an available file category tab (Internet downloads or Other downloads) then select the needed file. Polaris Office can also open compatible format documents.

File Manager

Enables you to manage in one location your sounds, images, videos, bluetooth files, Android files, and other memory card data. This application enables you to open associated file types if already on your phone such as MP4.

- From the Home screen, tap **Apps Key** → **File manager**.

Polaris Office

With Polaris Office, you can view, create and edit document files on your device. The loaded files can be from microSD cards of your device, or from downloaded email attachments. The Polaris Office application supports the following file formats: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

1 From the Home screen, tap **Apps Key** > **Polaris Office**.

2 Register your name and email address on the User Registration page. If you want to skip the registration process, tap **Cancel**.

3 Tap **My Files** for folders and documents on your microSD card.

4 Tap the **Menu Key** > **New File** to start a new document.

5 Tap a document type.

6 Enter contents in the document using the tools at the bottom of the screen and the on-screen keyboard.

7 When you're done working on the document, tap the **Menu Key** > **Save** > **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.

8 Tap the **Back Key** to exit.

View and edit a document on your device

1 From the Home screen, tap **Apps Key** > **Polaris Office**.

2 Tap **My Files** for folders and documents on your microSD card.

3 Move to the folder that contains the file that you want to open if it is not in the root directory.

4 Tap the document that you want to view or edit.

NOTE

You can also open an attachment in an email by tapping the attachment in the message.

5 The document opens for you to view. If you want to edit it, Tap the **Menu Key** then select **Edit Mode**.

► To move between pages or pan through the document, scroll in the corresponding direction.

► To change the zoom level, tap the **Menu Key** > **View** > **Zoom**, then tap the zoom level you want or simply pinch-to zoom to achieve the zoom level you want.

► Use the toolbar at the bottom of the screen to edit the document (Word, Excel, or PowerPoint file).

► Tap the **Menu Key** for additional menu options such as **Save, Read mode, View, Insert, Format, Customize toolbar, Brightness,** and **Settings.**

6 When you're finished editing, tap Save. Then, tap the **Back Key** to exit.

Polaris Office document tools

The Polaris Office application has a toolbar that appears automatically when you create a document.

1 To display the toolbar in an existing document, Tap the **Menu Key** then select **Edit Mode**.

2 Tap a toolbar icon and the corresponding tool options will be displayed in a pop-up balloon for you to tap and use.

3 To hide the tool options pop-up balloon, tap the toolbar icon again. Left and right arrows on the toolbar indicate that you can scroll horizontally for more icons. The tools in the toolbar vary depending on the document type.

Manage documents online

1 From the Home screen, tap **Apps Key** > **Polaris Office**.

2 Tap **Add account** > **Box.net** for access to your online account.

3 Enter your Email account and password to access your account then tap **Add**.

4 View and manage your documents on the server as desired.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the Storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on Storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This Backup application support between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can back up the current LG-P769 smart phone data on your new one.

If you have preloaded application Backup & Restore on your smart phone, you can back up and restore most of your smart phone data, **Apps** including unprotected applications, their settings, **Applications (Downloaded), Applications (Pre-installed), Bookmarks, Calendar, Call log, Contacts, Home screen, Messages**, and **System settings** using this application.

- To perform a manual backup of your smart phone data.
- To schedule automatic backups of your smart phone data.
- To restore your smart phone data.

Back up your smart phone data

1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.

2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup** > **Backup** > **SD Card** or **Internal Storage**.

3 Touch the **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.

4 Select the check box next to the item you want to back up, and then select **Continue** to back up.

5 When all selected files are backed up, you will see the message **Done** and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:

1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.

2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup** > **Schedule**.

3 On the **Scheduled Backup Location** screen, touch **SD Card** or **Internal Storage**.

4 From the list, select how often you want to back up your device data and settings, and select **Continue**.

5 Select the check box next to the data you want to back up, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

To restore data that is in your on-board device memory, mass storage mode must be turned off.

NOTE

All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.

2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup** > **Restore** > **SD Card** or **Internal Storage**.

3 On the **Restore** screen, select a backup file that contains the data you want to restore.

4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select Continue to restore to phone.

NOTE

Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

1 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.

2 When all selected files restored, you will see the message **Done** and select **Yes** to restart the phone.

NOTE

- While in Mass storage mode, this Backup Application cannot be functioned. Select Charge only option when the USB cable is connected.
- You can set Enable encryption to encrypt your backup files for extra protection.

Press the **Menu Key** from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** and select the check box. And after enabling encryption, To restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

NOTE

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu Key** from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Scheduled backup** > **Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 From the Home screen, tap **Apps Key** > **LG SmartWorld**.

2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, tap Register and get a LG SmartWorld membership.

3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.

2 Download LG SmartWorld App.

3 Execute and install the downloaded file.

4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.
  - – Search Content.
  - – Find contents by category(e.g. Games, Education, Entertainment etc).
  - – List of downloaded/to-be updated contents.
- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.

  Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

  Settings – Set Profile and Display.

  Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

> **NOTE**
> LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Task Manager

You can manage your programs with Task Manager.

1 You are allowed to see the currently using applications by tapping on the **Running** tab. The applications with high consumption of resource will have descriptions in red. Tap **stop** icon to terminate the applications.

2 You are allowed to see the installed applications by tapping on the **Installed** tab.

3 You are allowed to see the capacity of System memory and SD card by tapping the **Storage** tab.

4 You can place the Task Manager widget on the homescreen.

Video Player

The built-in Video Player application plays videos directly from files on your SD card. This application is able to playback DivX videos.

1 From the Home screen, tap **Apps Key** → **Video Player**. A list of sorted videos on the SD card will be shown in the Video list.

2 Tap a video file to begin watching.

Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 From the Home screen, tap **Apps Key** and tap **Voice Recorder**.

2 Tap to begin recording.

3 Tap to pause recording.

4 Tap to end recording.

NOTE

Tap to access your voice recordings. You can listen to the saved recordings.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip. Tap **Share**.

2 Choose from **Bluetooth, E-mail, Gmail, Memo** and **Messaging.** When you select **E-mail**, **Gmail** or **Messaging** the voice recording will be added to a message that you can write and send normally.

YouTube

YouTube is an online public communications website that allows users to upload and have available for the public their videos for viewing. Users can share videos and view them in MPEG-4 format.

1 From the Home screen, tap **Apps Key** → **YouTube**.

2 Tap **Accept** if you accept the Terms and Conditions, or tap **Exit**.

3 When the screen loads you can start searching and viewing posted videos.

4 Press → **Settings** → **General settings** → **High quality on mobile** if you prefer a higher quality output.

The Web

Browser

The Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

NOTE
Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

< Tool bar >

The icons bar on the screen below makes it easier to use the browser.

The browser that allows you to look at webpages similarly to how you would on a computer.

- Back – Moves to the previous web page.
- Forward – Used in conjunction with the Back Key. This allows you to go back and forth between web pages without opening multiple windows.
- Zoom - Use to zoom in and out. To utilize this feature, touch and hold the Zoom icon and tilt the phone up to zoom in or down to zoom out.
- **New tab** – Opens a new tab.
- **Bookmarks** - Allows you to view, add, edit, and delete your bookmarks.

Using options

Tap the **Menu Key** to view the following options:

Refresh - Alows you to reload the current web page.

Save to bookmarks - Allows you to bookmark the current web page.

Go to Homepage - Allows you to open the home page.

Share page - Allows you send the web address (URL) of the web page to others.

Find on page - Allows you to search for text on the web page.

Request desktop site - Allows you to change the current mobile page to a desktop page.

Save for offline reading - Allows you to save the current page for offline reading.

Brightness - Allows you to adjust the brightness.

Settings - Opens the Browser settings.

Exit - Allows you to exit the browser.

TIP

To return to the previous web page, tap the **Back key** .

On-Screen Phone

LG SOFTWARE

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone 3.0 icons

- Launches LG Home Panorama or changes the On-Screen Phone preferences.
- Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
- Minimizes the On-Screen Phone window.
- Maximizes the On-Screen Phone window.
- Exits the On-Screen Phone program.

On-Screen Phone features

- **Real-time transfer and control:** displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- **Mouse control:** allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- **Text input with keyboard:** allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.
- **File transfer (mobile phone to PC):** sends a file from your mobile phone (e.g. Gallery, Video Player, Music and Polaris Office) to your PC. Simply right-click on the file and drag it to send it to your PC.
- **File transfer (PC to mobile phone):** sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The sent files are stored in the OSP folder.
- **LG Home Panorama:** shows all of the work spaces of LG Home. You can easily organize icons or widgets and run an application by double-clicking the shortcut.

NOTE

Please make sure that LG Home is the default launcher. Some widgets may not work properly on the LG Home Panorama.

- **Real-time event notifications:** prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text messages, as well as alarm and event notifications.

How to install On-Screen Phone on your PC

Visit **LG.com** (http://www.lg.com). Locate the search box in the upper right corner and enter the model number. From the **SUPPORT** list, select your model. Scroll down and select the **OSP** tab and click on **DOWNLOAD**. When prompted, select **Run** to install On-Screen Phone on your PC.

How to connect your mobile phone to your PC

On-Screen Phone 3.0 provides USB and Wi-Fi connection. Please follow the instruction on Connection Wizard of OSP program.

NOTE

Please make sure that On-Screen Phone check box in **System settings** > **Connectivity** > **On-Screen Phone** > **On-Screen Phone** is selected. Please make sure that the battery may run out more quickly due to the current consumption if On-Screen Phone is connected via Wi-Fi.

When you connect your mobile phone to your PC via Mobile Hotspot and access to the Internet on the PC, additional data charges may be incurred depending on your DataPro data plan.

Access to the Internet using Wi-Fi networks may not work well depending on the network's traffic. When you enlarge the On-Screen Phone window, the display on the screen might become slow.

To check the phone-to-PC connection

Once the devices have been connected, drag down the Status Bar at the top of the Home screen to check the On-Screen Phone connection status.

To disconnect your phone from your PC

Click in the top left of the On-Screen Phone window. Alternatively, drag down the Status Bar at the top of the Home screen and select **On-Screen Phone connected** > **Disconnect On-Screen Phone**. Tap **Disconnect** in the disconnect dialog.

Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

To open the Settings application

- From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Settings**.
- From the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings**.

WIRELESS & NETWORKS

This menu allows you to manage Wi-Fi and Bluetooth connections, portable hotspot and data tethering, airplane mode and VPN connections.

Wi-Fi

To use Wi-Fi on your phone, you need access to a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone in order to connect to them.

Turn on Wi-Fi

From the Home Screen , open the Notifications panel and tap to turn Wi-Fi on. A blue colored icon indicates that Wi-Fi is on.

OR

Tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Wi-Fi**. Then drag to the right.

To connect to a Wi-Fi Network

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Wi-Fi**.

2 Drag to the right to turn it on and begin scanning for available Wi-Fi networks.

- A list of available Wi-Fi networks will be displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details).

4 The Status Bar at the top of your screen will display an icon that indicates your Wi-Fi status.

TIP

If you are not in range of a Wi-Fi network and use a network connection. Additional data charges may apply.

NOTE

This device supports WEP, WPA/WPA2-PSK and 802.1x EAP. (Some EAP methods are not supported.) If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, enter the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Bluetooth

Using Bluetooth

1 From the **WIRELESS & NETWORKS** section, tap Bluetooth, then drag to the right to turn on the Bluetooth functionality.

2 Tap **Search for devices** at the bottom of the screen.

3 Tap the name of the device you wish to pair with, and then tap **Pair** to pair and connect.

How to send data from your phone via Bluetooth

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu.

* **Sending pictures:** Open the **Gallery** application and tap a picture. Then tap > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Sending contacts:** Open the Contacts application. Tap the contact you want to share, then tap the **Menu Key** > **Share** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**.

Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Sending multi-selected contacts:** Open the Contacts application. To select more than one contact, tap the **Menu Key** > **Share**. Tap the contacts you want to send or tap **Select all at the top left corner of the screen**. Tap **Attach** > **Bluetooth**. Check if Bluetooth is turned on and tap **Search for devices**. Then tap the device you want to send data to from the list.

* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** From the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings** > **Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap **Make phone visible** to make the device visible to other Bluetooth devices. Then search for other devices. Find the service you want and connect to the FTP server.

TIP

The supported Bluetooth version is Bluetooth 3.0 and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices,from the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings** > **Bluetooth**. Make sure Bluetooth is turned on. Tap Make phone visible to make the device visible to other Bluetooth devices. Being visible for 2 minutes is set by default.
- To change the visibility time length, tap the **Menu Key** > Visibility timeout. Choose from 2 minutes, 5 minutes, 1 hour, or Never time out.
- Supported profiles are HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP(Server) and PBAP, HID.

Data usage

You can check the current data usage, set to enable/disable mobile data, or set the mobile data limit.

Mobile data - Slide the button to the right to enable mobile data.

Limit mobile data usage - Checkmark to set mobile data limit.

Call

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

More...

Airplane mode

Airplane mode allows you to quickly turn off all wireless connections.

1 From the **Wireless & networks** screen, tap More then turn Airplane mode on in the checkbox.(a blue checkmark will appear).

2 Tap again to turn it off.

OR

1 Press and hold the **Power/Lock Key** and tap **Airplane.**

2 Press and hold the **Power/Lock Key** and tap **Airplane** again to turn it off.

Wi-Fi Direct

Tick the check box to make Wi-Fi Direct active. Set Wi-Fi Direct device name and scan for other devices.

Portable Wi-Fi hotspot

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection for up to 8 other devices. Create a hotspot and share your connection.

To create a portable hotspot, from the Home screen tap the **Menu Key** > **System settings**. From the **WIRELESS & NETWORKS** section, tap **More** > **Portable Wi-Fi hotspot**. Then tap **Portable Wi-Fi hotspot** once more to activate the feature. A checkmark indicates that the feature is active. Tap **Configure Wi-Fi hotspot** to change the **SSID, security type**, **and password**.

NOTE

Mobile Hotspots requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected to your Mobile Hotspot use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors. If you do not use a password, others will be able to use your Mobile Hotspot connection.

Data Tethering

You can use your phone to provide a data connection to a computer by activating data tethering and connecting them with a USB cable.

To tether your phone with your computer using the USB

1 Connect your phone to your computer with a USB cable.

2 The USB connection type prompt is displayed. Tap **USB tethering** to confirm.

NOTE

- Data Tethering requires an appropriate DataPro data plan. Devices connected by tethering use data from your DataPro plan. Plans are not unlimited and significant charges may be incurred if the included data allowance is exceeded. Performance may vary depending on the number of devices connected and other factors.
- You cannot access your phone's microSD card on your computer when using USB tethering.

VPN

Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPN.

Mobile networks

Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE
You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

Sound

Adjust sound, notification default settings and vibrate mode. You can also manage audible and Haptic feedback.

Sound profile - Allows you to set the sound profile to Sound, Vibrate only, or Silent.

Volumes - Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

RINGTONE & NOTIFICATIONS

Phone ringtone - Select the ringtone for incoming calls.

Notification sound - Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

Ringtone with vibration - Checkmark for vibration feedback for calls and notifications.

Quiet time - Slide the button to set times to turn off all sounds except alarm and media.

TOUCH FEEDBACK & SYSTEM

Dial pad touch tones - Select whether to hear tones when you use the dialpad.

Touch sounds - Select whether to hear sound when you tap buttons, icons, and other onscreen items.

Screen lock sounds - Select whether to hear sound when the screen is locked or unlocked.

Vibrate on touch – Select whether to vibrate when touching buttons and keys.

Display

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns off.

Font type - Select the desired font type.

Font size - Select the desired font size.

Front key light – Tap to set the Front key light options.

Turn on front key light: Checkmark this to set the front keys (Menu Key, Home Key, Back Key) are turned on, when you use the device.

Front key light duration: Select how long the front keys remain backlit while the screen is turned on.

Home screen

Theme - Allows you to choose a theme.

Animation - Set whether you want to enjoy animated transitions for all supported effects (including when navigating from screen to screen) or to use the phone without any optional animation effects (this setting does not control animation in all applications).

Screen swipe effect - Allows you to select the type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.

Wallpaper - Allows you to set the wallpaper.

Scroll wallpaper - Checkmark to allow the wallpaper to scroll with the screen instead of having it as a static image.

Scroll screens circularly - Checkmark to show the first screen after last screen when scrolling.

Home backup & restore - Select to backup and restore app/widget configurations and the theme.

Lock screen

SCREEN

Select screen lock - Select the desired option to secure your phone from the below.

None - No lock screen.

Swipe - Swipe any part of the screen to unlock screen.

Face Unlock - Unlocks the screen through facial recognition. Follow the prompts. You are asked to select Pattern and/or PIN as a backup.

Pattern - Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. It's recommended that you enter backup PIN as well in case that you might lose the pattern. Then, you can set the wallpaper on the lock screen, whether to show the owner information, the lock timer, vibrate on touch, or whether to make the pattern visible.

PIN - Enter a numeric PIN to unlock screen.

Password - Enter a password to unlock screen.

Wallpaper - Select the wallpaper to display for your lock screen.

Clocks & shortcuts - Customize clocks and shortcuts on the lock screen.

Owner info - Display the owner info on the lock screen.

LOCK TIME

Lock timer - While your phone is on sleep mode, your phone will be locked after the time you set here has elapsed. But, if None is selected at Select screen lock menu, your phone will not be locked.

Power button instantly locks - Regardless of Lock timer setting, your phone will be locked immediately when Power button is pressed. But, if None is selected at Select screen lock menu, your phone will not be locked.

Storage

INTERNAL STORAGE

You can monitor the used and available space on the system memory.

Total space - Lists the total amount of space on any microSD card installed in your phone. It is divided by the type of files stored.

SD CARD

You can monitor the used and available space on your microSD card.

Unmount SD card - Tap this to unmount the microSD card from your phone you can safely remove it from your device.

Erase SD card - Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your phone.

Power saver

Turn Power saver on - Select the level you want to turn on the Power saver.

Power saver tips - Touch to access some tips for Power saver.

POWER SAVING ITEMS - Select to turn off features when battery is low.

Auto-sync - Turn off Auto-sync.

Wi-Fi - Turn off Wi-Fi if data is not in use.

Bluetooth - Turn off Bluetooth if not connected.

Vibrate on touch - Turn off touch feedback.

Brightness - Adjust the brightness.

Screen timeout - Adjust screen timeout of screen.

Front key light - Adjust Front key light timeout.

BATTERY INFORMATION - View the amount of power consumed by your device.

Apps

You use the Applications settings menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, force them to stop, and to set whether you want to permit installation of applications that you obtain from websites and email. Tap the Downloaded, On SD card, Running or All tabs to view information about your installed apps.

PERSONAL

Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your GoogleTM and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically. GmailTM, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Slide right to enable adding account or sync. Touch ADD ACCOUNT to add new account.

Location services

Use the Location services menu to set your preferences for using and sharing your location when you search for information and use location-based applications, such as Maps.

Google's location service - Checkmark to use information from Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location, used while searching in Google Maps and other applications. When you checkmark this option, you're asked whether you consent to sharing your location anonymously with Google's location service.

GPS satellites - Checkmark to enable your phone's standalone global positioning system (GPS) satellite receiver to pinpoint your location to within an accuracy as close as several meters ("street level"). Actual GPS accuracy depends on a clear view of the sky and other factors.

Location & Google search - Let Google use your location to improve search results and other services.

Security

Use the Security settings to configure how to help secure your phone and its data.

SIM CARD LOCK

Set up SIM card lock - Opens a screen to set if you want to require a PIN to use or, if set, allows you to change the PIN.

PASSWORDS

Password typing visible - Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

PHONE ADMINISTRATION

Phone administrators - Add or remove device administrators.

Unknown sources - Allow installation of non-Play Store applications.

CREDENTIAL STORAGE

Trusted credentials - Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.

Install from storage - Touch to install a secure certificate from a microSD card.

Clear credentials - Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password, after prompting you to confirm that you want to do this.

Language & input

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

Language - Choose a language to use on your phone.

Personal dictionary - Allows you to view, edit, and add words to your personal dictionary.

KEYBOARD & INPUT METHODS

Default - Shows the default keyboard type.

Checkmark the keyboard you want to use from Google voice typing, LG Keyboard. And tap ⚙ to configure each keyboard's settings.

SPEECH

Voice Search - Touch to configure the Voice Search settings.

Text-to speech output - Touch to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.

MOUSE/TRACKPAD

Pointer speed - Adjust the pointer speed.

Backup & reset

BACKUP & RESTORE

Back up my data - Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account - Displays the accounts that are currently being backed up.

Automatic restore - When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

PERSONAL DATA

Factory data reset - Erases all data on the phone.

SYSTEM

Date & Time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

> **NOTE**
> Requires additional plug-ins to become selectable.

Connectivity

USB CONNECTION

USB connection type - Opens a dialog box to choose the default connection mode when connecting your phone to a PC via USB. Choose from **Charge only, Media sync (MTP), USB tethering, LG software,** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection - Checkmark to have the phone ask you to choose which USB connection mode it should connect with to a PC.

Help - Touch to get information on the different types of USB connections.

Developer options

USB debugging- Checkmark to set Debug mode when USB is connected.

Development device ID - Displays the development device ID.

Stay awake- If activated, the screen will never sleep while charging.

Allow mock locations- Checkmark to allow mock locations.

Desktop backup password- Allows you to set a desktop backup password.

USER INTERFACE

Enable strict mode - Checkmark to flash the screen when apps operate for a long time on the main thread.

Show touch data - Checkmark to make touch data visible on the screen.

Show touches - Checkmark to show visual feedback when the screen is touched.

Show screen updates - Checkmark to flash areas of the screen when they update.

Show CPU usage - Checkmark to display a screen overlay showing current CPU usage.

Force GPU rendering - Checkmark to use 2D hardware acceleration in applications.

Window animation scale - Select to set the window animation scale.

Transition animation scale - Select to set transition animation scale.

APPS

Don't keep activities - Checkmark to quit every activity as soon as the user leaves it.

Background process limit - Set the preferred Background process limit.

Show all ANRs - Checkmark to show App Not Responding dialog for background apps.

About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform the software update.

Software Update

Phone Software Update

This feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.
For more information on how to use this function, please visit:
http://www.lg.com
As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

LG Mobile Phone Software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your phone to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:
Tap the **Menu Key** > **System settings** > **About phone**.You can check the software version at the bottom of the list.

To perform the phone software update, tap the **Menu Key** > **System settings** > **About phone** > **Software update** > **Check now for update.**

NOTE
LG reserves the right to firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

Software Update

NOTE

Your personal data-including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence -might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Copyrights and trademarks

DivX Mobile DIVX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX videos. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx. com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P769. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Data cable

Connect your LG-P769 and PC.

User Guide

Learn more about your LG-P769.

Stereo headset

Battery

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you are outside the carrier network. Operator applied new services.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it. The two codes you have entered do not match.	If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.
	Battery contacts are dirty.	Clean the battery contacts.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check to see if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status of the sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone. Try to perform a software update via the website.
Phone locked and does not function.	Restarting the phone	1. Turn the phone off. 2. Remove the battery cover. 3. Install the battery. 4. Close the cover. 5. Turn the phone on again.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.

5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)
http://www.lg.com/ca_en (see links to "Support > Mobile phone support")

LG Electronics Canada Inc.
North York, Ontario

Français

Guide de l'utilisateur du LG-P769

Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.

- Il est possible que certains renseignements de ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone, car ils peuvent varier selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- © LG Electronics, Inc., 2012. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Google™, Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques de commerce de Google, Inc.

Table des matières

Pour votre sécurité 6

Directives de sécurité.....12

Utilisation du téléphone.....34

Votre téléphone.....43

Pour commencer 47

Installation de la carte USIM et de la batterie 47
Chargement de la batterie du téléphone48
Insertion d'une carte microSD.....50
Retrait de la carte microSD.....51
Formatage de la carte microSD.....52
Changement d'application et fermeture des applications.....52

Votre écran d'accueil.....53

Conseils relatifs à l'écran tactile.....53
Capteurs de proximité 54
Verrouillage du téléphone 55
Configuration du glissement du doigt, du déverrouillage par la détection du visage, du schéma, du NIP ou du mot de passe pour déverrouiller le téléphone.....55
Passage rapide au mode silencieux.....56
QuickMemo 56
Accueil 58
Personnalisation de l'écran d'accueil....58
Retour à une application récemment utilisée 60
Panneau de notification.....60
Affichage de la barre d'état 61
Clavier virtuel.....62
Saisie de texte 65
Mode 123 65
Entrée d'une lettre accentuée 65

Configuration de compte Google ..67

Création d'un compte Google.....67
Connexion à votre compte Google.....67

Connexion aux réseaux et aux appareils.....69

Wi-Fi.....69
Bluetooth™.....70
Partage de connexion de données.....72
Points d'accès mobiles.....73
Wi-Fi Direct 73
FileShare.....74

Appels.....75

Établissement d'un appel 75
Appel d'un contact.....75
Réponse à un appel et rejet d'un appel 75
Réglage du volume entrant.....76

Établissement d'un deuxième appel 76
Conclusion d'un appel.....76
Conclusion d'un appel à partir de la barre d'état 77
Affichage du registre des appels.....77
Paramètres d'appel.....77

Contacts.....78

Recherche d'un contact.....78
Ajout d'un contact.....78
Contacts préférés.....78

Messagerie et courriel.....80

Messages.....80
Courriels.....81

Appareil photo 85

Utilisation du viseur.....85
Prise de photo 86
Après avoir pris une photo.....86
Utilisation des paramètres avancés 87
Affichage des photos sauvegardées 89
Utilisation d'une photo comme papier peint 90

Caméra vidéo.....91

Utilisation du viseur.....91
Enregistrement d'une vidéo 92
Après l'enregistrement d'une vidéo.....92
Utilisation des paramètres avancés 93
Lecture des vidéos enregistrées.....94
Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo 94

Multimédia.....95

Galerie 95
Envoi d'une vidéo.....95
Utilisation d'une image.....96
Affichage d'un diaporama.....96
Affichage des détails d'une photo 96
Transfert de fichier par Synchro média (MTP) 96
Lecteur de musique 97
Enregistrement de fichiers de musique et de vidéos sur le téléphone.....97
Lecture de fichiers de musique et de vidéos sur le téléphone.....98
Lecture d'une chanson.....98
Utilisation de listes de musique.....98
Pour supprimer une chanson d'une liste de musique 99
Pour renommer ou supprimer une liste de musique 99
Utilisation de SmartShare 100

Applications Google.....103

À propos des applications Google 103

Table des matières

Google Maps™ 103
Recherche d'emplacements et de points d'intérêt 104
Itinéraires 104
Effacer carte.....105
Latitude.....105
Local.....106
Play Store™.....107
Gmail™.....108
Google Talk™.....108

Utilitaires 111

Réglage de l'alarme 111
Utilisation de la calculatrice 111
Ajout d'un événement à votre agenda 111
Téléchargements 112
Gestionnaire de fichiers.....112
Polaris Office 113
Backup.....115
LG Smart World 117
Gestionnaire des tâches 119
Lecteur vidéo.....119
Enregistreur vocal 119
YouTube 120

Le Web 121

Navigateur.....121
Utilisation des options 121

Application On-Screen Phone.....123

LOGICIEL POUR LG 123

Paramètres 126

Connexions sans fil 126
- Wi-Fi.....126
- Bluetooth.....127
- Utilisation des données 129
- Appel 129
- Plus 129

Téléphone.....132
- Son.....132
- Affichage.....133
- Écran d'accueil.....133
- Verrouillage de l'écran 134
- Rangement.....135
- Économiseur d'énergie.....135
- Apps 136

PERSONNEL 136
- Comptes et synchro 136
- Services de localisation.....137
- Sécurité 137
- Langue et entrée 138
- Sauvegarde et réinitialisation 139

SYSTÈME 139
- Date et heure 139
- Accessibilité 139
- Connectivité 139
- Options de développeur.....140
- À propos du téléphone 141

Mise à jour logicielle.....142

Mise à jour du logiciel du téléphone ...142

Mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG par liaison radio 142

Droits d'auteur et marques de commerce.....144

DivX Mobile DIVX HD 144

Accessoires 145

Dépannage.....146

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur. Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 32°F (0°C) ni de plus de 104°F (40°C), comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été. L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessifs peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d' autres appareils électroniques. Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n' avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s' asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d' alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près de l'airbag. Le déploiement de l'airbag alors que l'équipement mains libres est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions).
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à 4°F (-15°C) ou supérieure à 122°F (50°C).
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur.
- N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon d' alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle ci entre en contact avec votre corps.
- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d' effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

Informations enregistrées sur la carte mémoire et précautions

- L'appareil doit toujours être éteint lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire. Si vous retirez la carte pendant que l'appareil est allumé, vous pourriez l'endommager.
- En cas de problème, formatez la carte mémoire.
- La carte mémoire ne peut pas être utilisée pour enregistrer des données protégées par le droit d'auteur.
- N'exercez pas une forte pression lorsque vous écrivez dans le volet Mémo.

- Rangez et transportez la carte mémoire dans son étui.
- Ne mouillez jamais la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire dans un endroit extrêmement chaud.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas la carte mémoire.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

⚠ AVERTISSEMENT

Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d' un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux:

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1 cm (0,39 pouces) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 1 cm (0,39 pouces) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne peuvent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs empêchant le maintien d'une distance de

1 cm (0,39 pouces) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Antenne externe montée sur véhicule (facultative si disponible)

Selon les exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 20 cm (8 pouces) entre l'utilisateur ou toute autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires se conforment aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission et aux exigences pour appareils numériques ICES-003 Class B d' Industrie Canada.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas causer l'interférence nuisible, et (2) Cet appareil et ses accessoires doivent accepter n'importe quelle

interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération non désirée.

Mises en garde au sujet de la batterie

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne pas exposer à des températures trop hautes : 140°F (60°C).
- Ne l'incinérez pas.

Élimination des batteries usées

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Ne jetez pas la batterie au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant de longues périodes. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le combiné près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

Radiation Protection La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : Tenez le téléphone cellulaire comme n' importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible:

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez:

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF.

Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine.
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences.
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d' interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à Désactivez les communications radio bidirectionnelles. Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées.

Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.
- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants. Veuillez à ce que les contacts de métal demeurent propres.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.

- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-là après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
- La fonction de protection automatique de la batterie coupe l'alimentation du téléphone lorsque l'état de fonctionnement de la batterie est anormal. Si cela se produit, retirez la batterie du téléphone, réinstallez-la et rallumez le téléphone.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, de l'état de la batterie et des conditions environnantes.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d' alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive ou un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne court-circuitez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la

batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l' appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l' antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer des brûlures légères. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.
- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux,

les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.

- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d 'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre téléphone juste après ou durant l' utilisation.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études

portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes:

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fils qui peuvent minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d' exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression téléphone sans fil désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure

qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes de jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux

effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer). Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une

liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j' utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF).

La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des

niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices (pratiquerecommandée pour déterminer le début d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil) : Experimental Techniques établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime.

Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l' exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d' appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :

FDA : Page Web consacrée aux téléphones sans fil

(http://www.fda.gov/)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l' Organisation mondiale de la Santé (OMS) (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (Royaume-Uni) (http://www.nrpb.org.uk/)

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités.

Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un

appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.

4. Interrompez la conversation durant les conditions où les situations de conduite sont dangereuses. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur, vous devez avant tout rester attentif à la route.
5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes en train de conduire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour

appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d' incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d' urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!

9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite opportunité d'oeuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez avoir été volé, appelez l'assistance routière ou autre numéro cellulaire non urgent.

Pour en savoir plus, composez le 888-901-SAFE ou visitez notre site Web à l'adresse suivante : www.wow-com.com

Débit d'absorption spécifique (DAS) : Renseignements à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées

sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées dans ce domaine.

Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d' absorption spécifique ou DAS. Lalimite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. *

Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0.70 W/kg, lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 1.25 W/kg, lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide d'utilisation.

(Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC/IC.) Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont

respectées dans chaque cas.

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (http://www.fcc. gov/oet/ea/fccid), sous le code: ZNFP769.

D'autres renseignements sur le débit d'absorption spécifique (DAS) sont disponibles sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse

http://www.ctia.org/

* Aux États-Unis et au Canada, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 watt/kg (W/kg), en moyenne pour chaque gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code de la FCC : ZNFP769

Identification de l'IC : 2703C-P769

Avertissement!

(i) L'utilisation de l'appareil dans la fréquence 5150-5250 MHz est seulement à usage interne pour réduire la potentialité d'interférence nuisible à la chaîne commune des systèmes satellites des mobiles.

(ii) le gain maximum d'antenne permis pour les appareils dans les fréquences 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz se conforme à la limite e.i.r.p. ;et

(iii) le gain maximum d'antenne permis pour les appareils dans la fréquence 5725-5825 MHz se conforme aux limites spécifiées par l'e.i.r.p. pour un point à un autre et les opérations qui ne se font pas d'un point à un autre.

*Les radars d'haute-puissance sont alloués comme les utilisateurs primaires (c.-à-d. les utilisateurs de priorité) des fréquences 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et ces radars pourraient causer les dommages et/ou des interférences aux appareils De LE-LAN.

Température ambiante

Max : +50 °C (décharge),
+45 °C (charge)

Min. : -10 °C

Avertissement! Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre, visitez le site http://opensource.lge.com/.
Les dispositions de licence, les avis de non-responsabilité et les avis mentionnés sont disponibles au téléchargement avec le code source.

UMTS 850/1700/1900/2100MHz
GSM 850/900/1800/1900 MHz

Utilisation du téléphone

Veuillez lire ceci avant d'utiliser votre téléphone!

Avant d'apporter votre appareil en réparation ou de téléphoner au service clients, veuillez consulter cette section pour vérifier si la difficulté que vous éprouvez y est décrite.

1. Mémoire interne

Pour augmenter l'espace mémoire disponible, vous devez gérer vos applications et supprimer quelques données, comme des applications ou des messages.

Gestion des applications

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** ▤**, puis sur Paramètres application**.

2 Faites défiler la liste des applications et appuyez sur celle que vous souhaitez désactiver.

3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer que vous souhaitez désinstaller l'application sélectionnée.

2. Optimisation de la durée de vie de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de votre batterie en éteignant les fonctions qui s'exécutent en arrière-plan et dont vous n'avez pas besoin. Vous pouvez aussi surveiller la consommation de la puissance de la batterie par les applications et les ressources du système.

Pour augmenter la durée de charge de votre batterie

- Désactivez les communications radio lorsque vous ne les utilisez pas (les connexions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, par exemple).
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique pour Gmail, Calendrier, Contacts et d'autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la durée de vie de votre batterie.
- Vérifiez le niveau de charge de la

batterie pendant que vous utilisez des applications téléchargées.

Pour voir le niveau de charge de la batterie

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** ≡, puis sur **Configurations du système** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

2 L'état de la batterie (en chargement, pas en chargement) et le niveau de la charge sont affichés dans le menu supérieur de l'écran.

Pour surveiller et contrôler l'utilisation de la batterie

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** ≡**,** puis sur **Configurations du système** > **Économiseur d'énergie** > **Utilisation de la batterie.**

2 Le bas de l'écran affiche la durée d'utilisation de la batterie. Si le téléphone est raccordé à une source d'alimentation, la durée depuis la dernière connexion à une source d'alimentation est affichée; sinon, la durée pendant laquelle le téléphone a été alimenté par la batterie. L'écran présente également la liste des applications et des services qui consomment de l'énergie en commençant par les plus énergivores.

3. Installation d'un système d'exploitation libre

L'installation d'un système d'exploitation libre sur votre téléphone et la non-utilisation du système d'exploitation fourni par le fabricant peuvent entraîner un fonctionnement incorrect de votre téléphone.

Avertissement

- Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui qui est fourni par le fabricant, votre téléphone n'est plus couvert par la garantie.
- Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources dignes de confiance, comme Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, celui-ci pourrait ne pas fonctionner normalement ou des erreurs graves pourraient se produire. Vous devrez désinstaller ces applications ainsi que l'ensemble de leurs données et paramètres sur votre téléphone.

4. Utilisation du glissement, du déverrouillage par la détection du visage, du schéma de déverrouillage, du code PIN ou du mot de passe

Vous pouvez protéger votre téléphone en activant le déverrouillage par la détection du visage, un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe. Suivez les étapes ci-dessous pour régler la fonction de verrouillage de l'écran.

À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** ≡, puis sur Configurations du système > Verrouillage de l'écran > Choisir l'écran bloqué, et sélectionnez l'option de verrouillage désirée : **Aucune, Glisser, Face débloquée, Schéma, Code PIN ou Mot de passe**.

REMARQUE

Si vous ne parvenez pas à déverrouiller l'écran par la détection du visage, vous pouvez le faire à l'aide du schéma de déverrouillage ou du code PIN comme option de secours.

Avertissement

Prenez des précautions lorsque vous utilisez un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe.
Il est très important que vous vous souveniez de l'option de déverrouillage que vous avez activée. Vous avez droit à cinq tentatives de déverrouillage de l'écran. Si vous échouez cinq fois, vous devez attendre 30 secondes avant de réessayer de déverrouiller le téléphone.

En cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe :

Si vous vous connectez à votre compte Google sur le téléphone et que vous entrez cinq fois de suite un schéma de déverrouillage erroné, appuyez sur **Schéma oublié?** Vous serez alors invité à vous connecter à votre compte Google et à créer un nouveau schéma de déverrouillage du téléphone.

Si vous avez défini un code PIN de secours, vous pouvez débloquer l'écran en entrant ce code.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, vous devez effectuer une réinitialisation à froid. Il est possible de déverrouiller le téléphone au moyen du code PIN de secours.

5. Exécution d'une réinitialisation à froid (rétablissement des paramètres par défaut)

Exécutez la fonction de **réinitialisation à froid** si vous devez rétablir les paramètres d'origine de votre téléphone.

1 Mettez l'appareil hors tension.

2 **Maintenez enfoncées les touches suivantes pendant 10 secondes :** Touche de mise en marche / verrouillage + Touche de réduction du volume + Touche d'accueil.

3 Le téléphone s'allumera et effectuera immédiatement une réinitialisation des paramètres par défaut.

Avertissement

Si vous effectuez une réinitialisation à froid, toutes les applications utilisateur et données utilisateur seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation à froid**.

6. Utilisation du mode sécurisé

Ce mode permet de rétablir le téléphone d'un mauvais fonctionnement.

1 Éteignez-le et redémarrez-le. Lorsque vous voyez l'animation de démarrage, appuyez longuement sur la **touche de d'augmentation et de reduction du volume**. L'indication « Mode sécurisé » s'affichera dans le coin inférieur gauche de l'écran principal.

2 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Paramètres application**.

3 Appuyez sur l'un des onglets disponibles au haut de l'écran et sélectionnez l'application que vous désirez désinstaller.

4 Appuyez sur **Désinstaller** puis sur **OK** pour confirmer l'opération.

5 Après avoir désinstallé l'application, éteignez le téléphone et réinitialisez-le.

7. Utilisation d'une carte microSD

Les photos, tout comme les fichiers de musique et les vidéos, peuvent être enregistrées dans la mémoire externe. Avant d'enregistrer ces fichiers dans la mémoire externe, vous devez insérer une carte microSD. Si vous n'avez pas inséré une carte microSD, vous ne pourrez pas enregistrer ces éléments dans la mémoire externe.

Avertissement

Ne retirez pas la carte microSD sans la désinstaller au préalable, car cela pourrait endommager la carte microSD et le téléphone, et entraîner potentiellement l'altération des données stockées sur la carte. Pour retirer la carte microSD en toute sécurité, à l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** ≡, puis appuyez sur **Configurations du système** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

8. Connexion de votre téléphone à un ordinateur par USB

1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB sur votre ordinateur. Vous recevrez une notification indiquant que le câble USB est connecté et vous verrez le menu contextuel Mode de connexion USB.

2 Appuyez sur **Synchro média (MTP)** pour confirmer que vous voulez transférer des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

Lorsque le téléphone est connecté à un périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est installée comme lecteur amovible sur votre ordinateur. Vous pouvez maintenant copier des fichiers à partir de la carte microSD et vers celle-ci.

9. Ouverture d'une application et changement d'application

Vous pouvez facilement effectuer plusieurs tâches à la fois parce qu'Android vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps. Il n'est pas nécessaire de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère toutes les applications, les arrêtant et les redémarrant au besoin, pour s'assurer que les applications inactives ne consomment pas de ressources inutilement.

Pour arrêter des applications :

1 Appuyez sur la **touche Application** > **Paramètres** > **Applications** > onglet **En cours d'exécution**.

2 Faites défiler l'écran jusqu'à l'application voulue et touchez **Arrêt** pour mettre fin à l'utilisation.

CONSEIL

Pour retourner à une application récente, maintenez la **touche Accueil** enfoncée. La liste des applications que vous avez utilisées récemment s'affiche.

10. Installation du logiciel pour PC (LG PC Suite)

L'application pour PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre téléphone à un ordinateur par l'entremise d'un câble USB et de la technologie Wi-Fi. Après avoir connecté votre téléphone, vous pouvez utiliser les fonctions de votre téléphone à partir de votre ordinateur.

Grâce à votre application pour PC « LG PC Suite », vous pouvez...

- Gérer et lire vos contenus multimédias (musiques, films, photos) à partir de votre ordinateur.
- Transférer des contenus multimédias sur votre téléphone.
- Synchroniser des données (calendriers, contacts, favoris) de votre ordinateur et de votre téléphone.
- Sauvegarder les applications de votre téléphone.
- Mettre à jour le logiciel de votre téléphone.
- Utiliser la fonction de sauvegarde et de restauration de votre téléphone.
- Lire le contenu multimédia stocké dans votre ordinateur à partir d'un autre appareil.

REMARQUE

Vous pouvez utiliser le menu Aide de l'application pour rechercher comment utiliser votre application pour PC « LG PC Suite ».

Installation de l'application pour PC « LG PC Suite »

Vous pouvez télécharger l'application pour PC « LG PC Suite » à partir du site Web de LG.

1 Rendez-vous sur le site http://www.lg.com et sélectionnez le pays de votre choix.

2 Allez à **Soutien** > **SOUTIEN POUR TÉLÉPHONES MOBILES** > **Téléphones mobiles LG** > sélectionnez le modèle (LG-P769) ou allez à **Soutien** > **Soutien pour téléphones mobiles** > sélectionnez le modèle (LG-P769).

3 Cliquez sur **Synchronisation du PC** dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS** et cliquez sur **TÉLÉCHARGER** pour télécharger le logiciel **LG PC Suite** ou cliquez sur **Synchronisation du PC** dans **Télécharger** et cliquez sur **Télécharger WINDOW PC Sync** pour télécharger le logiciel **LG PC Suite**.

Configuration requise pour le logiciel pour PC « LG PC Suite »

- SE : Windows XP 32 bits (Service Pack 2), Windows Vista 32 bits / 64 bits, Windows 7 32 bits / 64 bits
- Unité centrale : processeur de 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus de mémoire vive (RAM)
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768 avec couleurs 32 bits ou plus
- Disque dur : 100 Mo ou plus d'espace libre sur le disque (selon la quantité de données stockées)
- Logiciels requis : pilotes LG intégrés

REMARQUE

Pilote USB LG intégré

Le pilote USB LG intégré est requis pour connecter le dispositif LG à un ordinateur. Il est installé automatiquement lorsque vous installez le logiciel pour PC « LG PC Suite ».

11. Déverrouillez l'écran lorsque vous utilisez la connexion de données.

L'écran devient noir si on n'y touche pas pendant l'utilisation d'une connexion de données. Pour allumer votre écran ACL, appuyez sur la **touche de mise en marche / verrouillage** .

12. Tenez le téléphone bien droit

Veuillez tenir le téléphone bien droit, comme vous le feriez avec un téléphone conventionnel.

Pendant un appel ou une transmission de données, évitez de tenir la partie inférieure du téléphone où est située l'antenne. Cela pourrait nuire à la qualité des communications.

13. Si l'écran gèle

Si le téléphone ne répond plus aux commandes de l'utilisateur ou si l'écran gèle :

Retirez la batterie, réinsérez-la, puis rallumez le téléphone.

OU

Maintenez enfoncée la touche de **mise en marche / verrouillage** pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si cela ne suffit pas à résoudre le problème, communiquez avec le service à la clientèle.

14. Ne connectez pas votre téléphone pendant que vous allumez ou éteignez l'ordinateur.

Assurez-vous de débrancher votre téléphone de l'ordinateur lorsque vous allumez ou éteignez l'ordinateur, sans quoi des erreurs pourraient se produire sur l'ordinateur.

Votre téléphone

Pour allumer le téléphone, maintenez enfoncée la touche de mise en marche / verrouillage pendant 3 secondes.

Pour éteindre le téléphone, maintenez enfoncée la **touche de mise en marche / verrouillage** pendant 3 secondes et appuyez sur **Éteindre**, puis sur OK pour confirmer l'opération.

Vue avant

Écouteur

Objectif avant

- Permet de prendre une photo de vous-même ou de transmettre votre image en conversation vidéo dans les applications prises en charge.

Touches raccourcis

- Touche de téléphone
- Touche des contacts
- Touche de messagerie
- Touche d'applications

Touche de retour

- Retour à l'écran précédent.
- Ferme les menus contextuels et les boîtes de dialogue.

Touche d'accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil.

Touche de mise en marche/verrouillage

– Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone en maintenant la touche enfoncée.

- Éteint ou allume l'écran et le verrouille.

Capteurs de proximité

- Détecte les objets à proximité, par exemple votre tête pendant un appel, de façon à éviter l'activation accidentelle de certaines fonctionnalités.

Touche Menu

- Affiche les options disponibles sur l'écran en cours.

REMARQUE : Capteur de proximité

Lorsque vous recevez ou faites un appel, ce capteur éteint automatiquement le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile dès qu'il détecte votre oreille près du téléphone. Cette fonction permet de préserver la charge de la batterie et vous empêche d'activer accidentellement l'écran tactile durant des appels.

Avertissement

Évitez de placer un objet lourd ou de vous asseoir sur le téléphone, car vous pourriez endommager l'écran ACL ainsi que ses fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité de l'écran ACL avec une pellicule de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

CONSEILS

- **Appuyez sur la touche Menu** lorsque vous ouvrez une application pour savoir quelles options s'offrent à vous.
- Si votre téléphone affiche des messages d'erreur en cours d'utilisation ou que vous ne parvenez pas à l'allumer, retirez la batterie, puis insérez-la de nouveau et patientez 5 secondes avant de le rallumer.

Vue latérale

Microphone (secondaire)

Prise d'écouteurs de 3,5 mm

Touches de volume

- Permettent de régler le volume de la sonnerie et des applications multimédias ou de régler le volume entrant pendant un appel.
- Maintenez enfoncée la touche de réduction du volume pour passer en mode silencieux.

Touche de mise en marche/ verrouillage

Microphone (principal)

Port de chargeur/d'accessoire

CONSEIL

Maintenez enfoncées les touches d'augmentation et de réduction du volume pendant une seconde pour accéder à la fonction Mémo rapide (voir la page 56).

Vue arrière

- Permet d'écouter des sons sur votre téléphone, comme des sonneries ou de la musique.

Pour commencer

Installation de la carte USIM et de la batterie

Avant de pouvoir explorer votre nouveau téléphone, vous devez d'abord configurer certains paramètres. Pour insérer la carte USIM et la batterie :

1 Tenez fermement le téléphone dans votre main. Avec l'autre main, soulevez le couvercle arrière à l'aide de l'encoche située au bas du couvercle, puis retirez le couvercle.

2 Glissez la carte USIM dans son logement. Assurez-vous que les contacts or de la carte sont tournés vers le bas.

3 Insérez la batterie dans son compartiment en alignant les contacts or de l'appareil et ceux de la batterie ❶, et appuyez dessus jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position ❷.

4 Alignez le couvercle de la batterie sur le compartiment correspondant ❶ puis appuyez dessus jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position ❷.

Chargement de la batterie du téléphone

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion. Le chargeur mural fourni avec la batterie est utilisé pour charger la batterie. Demandez à votre détaillant LG de vous fournir les détails sur les batteries et chargeurs approuvés. Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, assurez-vous que la batterie est entièrement chargée. Il faut quatre heures pour charger entièrement une batterie non chargée.

REMARQUE

Assurez-vous que la batterie est installée avant de connecter le chargeur mural. Si la batterie n'est pas installée et que le chargeur mural est branché, le téléphone ne fonctionnera pas correctement en raison d'un cycle d'alimentation prolongé. Retirer la batterie alors que le chargeur mural est connecté pourrait endommager le téléphone. Débranchez le chargeur mural avant de retirer la batterie.

Avertissement!

Si l'écran tactile ne fonctionne pas pendant le chargement de la batterie du téléphone, cela pourrait être occasionné par une source d'alimentation instable. Par conséquent, débranchez le câble USB du téléphone ou l'adaptateur de courant USB de la prise électrique.

1 Connectez l'adaptateur mural et le câble USB.

2 Branchez le câble USB (comme illustré ci-dessous) dans la prise d'accessoire/de chargeur du téléphone. Assurez-vous que le symbole USB du câble de charge est tourné vers le haut.

REMARQUE

La batterie doit être entièrement chargée avant la première utilisation pour augmenter sa durée de vie.

REMARQUE

Votre téléphone est muni d'une antenne interne (voir la page 46). Assurez-vous de ne pas égratigner ou endommager cette partie à l'arrière, car cela pourrait réduire la performance de l'appareil.
Si vous chargez le téléphone alors que la batterie est entièrement déchargée, le voyant DEL du clavier clignote brièvement pour indiquer que la charge s'effectue dans un mode conçu pour empêcher d'endommager la batterie. Le voyant cesse de clignoter et la charge normale commence dès que la batterie a une certaine charge minimale.

Insertion d'une carte microSD

Insérez une carte microSD™ pour pouvoir utiliser l'appareil photo et les autres fonctions multimédias. Le contenu multimédia peut être enregistré sur la carte microSD.

REMARQUE

Cet appareil prend en charge des cartes microSD pouvant aller jusqu'à 32 Go.

1 Éteignez le téléphone avant d'insérer ou de retirer une carte microSD. Retirez le couvercle arrière.

2 Insérez ensuite la carte microSD dans son logement. Assurez-vous que la zone des contacts or de la carte est tournée vers le haut.

Retrait de la carte microSD

Pour retirer la carte microSD du téléphone en toute sécurité, vous devez tout d'abord la désactiver.

1 **À l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu** puis sur **Configurations du système** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

2 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie ainsi que la batterie et tirez délicatement sur la carte microSD pour la faire sortir de son logement.

Avertissement

Ne retirez pas la carte microSD sans la désinstaller au préalable, car cela pourrait endommager la carte microSD et le téléphone, et entraîner potentiellement l'altération des données stockées sur la carte.

Formatage de la carte microSD

Avertissement
Tous les fichiers stockés sur la carte microSD sont supprimés lors du formatage de la carte.

1 **À l'écran d'accueil, appuyez sur la** touche Menu , puis sur **Configurations du système** > **Stockage**.
2 Appuyez sur **Effacer la carte SD** ainsi que sur le bouton **Effacer la carte SD**.
3 Si vous avez activé un schéma de déverrouillage, entrez le schéma et appuyez sur **Tout effacer.** Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE
Si votre carte microSD contient déjà des fichiers, la structure des dossiers pourrait être différente à la suite du formatage, étant donné que tous les fichiers seront supprimés.

Changement d'application et fermeture des applications

Le multitâche est facile avec Android, parce que les applications ouvertes continuent à s'exécuter même lorsque vous ouvrez une nouvelle application. Il n'est pas nécessaire de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications ouvertes et passer de l'une à l'autre. Android gère toutes les applications, les arrêtant et les redémarrant au besoin, pour s'assurer que les applications inactives ne consomment pas la batterie inutilement.

Changement d'application

- Maintenez votre doigt sur la touche **Accueil** . Une liste des applications récemment utilisées s'affiche. Appuyez sur l'application à laquelle vous voulez accéder.

Pour arrêter ou quitter une application

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres application** > **En cours d'exécution**.
2 Appuyez sur l'application souhaitée puis sur **Fin** pour la fermer.

Votre écran d'accueil

Conseils relatifs à l'écran tactile

Par une simple pression d'un doigt, vous pouvez accéder aux applications disponibles, sélectionner des options de menu, ainsi qu'accéder aux données enregistrées sur votre téléphone. Les termes suivants décrivent les différentes actions qu'il est possible d'effectuer sur l'écran tactile :

Appuyer - Un simple toucher du doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.

Maintenir le doigt – Maintenez le doigt sur un élément à l'écran et ne retirez pas votre doigt tant qu'une action ne s'est pas produite. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, maintenez le doigt sur le contact dans la liste de contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser – Maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants puis, sans lever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à l'emplacement voulu. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.

Glisser le doigt – Pour faire défiler ou balayer, glissez rapidement le doigt sur la surface de l'écran d'un seul trait après le premier contact (de manière à ne pas faire glisser un élément). Par exemple, vous pouvez balayer l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil en défilant de gauche à droite (et vice versa).

Appuyer deux fois – Appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de cartes.

Pincer pour zoomer – Rapprochez ou écartez votre pouce et votre index sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière dans le navigateur, sur une carte ou sur une image. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo).

Votre écran d'accueil

Rapprocher les doigts (zoom arrière)

Éloigner les doigts (zoom avant)

Pivoter l'écran - Dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

Rotation

REMARQUE

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de son icône.
- N'appuyez pas trop fortement sur l'écran puisque celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option désirée. Assurez-vous de ne pas appuyer sur d'autres touches ou icônes.

Capteurs de proximité

Lorsque vous recevez ou faites un appel, ce capteur éteint automatiquement le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile dès qu'il détecte votre oreille près du combiné. Cette fonction permet de préserver l'autonomie de la batterie et d'empêcher les pressions accidentelles sur des touches durant les appels.

Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone LG-P769, appuyez sur la touche de **mise en marche / verrouillage** pour verrouiller votre téléphone. Vous éviterez ainsi les pressions accidentelles des touches et préserverez la charge de la batterie.

En outre, si vous n'utilisez pas le téléphone pendant un moment, l'écran d'accueil ou d'autres écrans activés sont remplacés automatiquement par l'écran de verrouillage après deux minutes d'inactivité, afin de conserver la charge de la batterie et éviter d'appuyer accidentellement sur une touche.

Pour réactiver le téléphone, appuyez sur la touche de **mise en marche / verrouillage**. Votre écran de verrouillage s'affichera. Faites glisser l'écran de verrouillage vers le haut. Le dernier écran activé s'ouvre.

REMARQUE

- Vous pouvez configurer manuellement la mise en veille automatique de l'écran dans les paramètres.
- Si des applications sont en cours d'exécution lorsque vous verrouillez le téléphone, il est possible que leur exécution se poursuive en mode verrouillage. Nous vous recommandons de quitter tous les programmes avant de passer en mode verrouillage, de façon à éviter tous frais inutiles (par exemple, appel téléphonique, accès à Internet et transmission de données).

Configuration du glissement du doigt, du déverrouillage par la détection du visage, du schéma, du NIP ou du mot de passe pour déverrouiller le téléphone

Vous pouvez faire glisser l'écran sans entrer d'information, utiliser la reconnaissance faciale, élaborer votre propre schéma de déverrouillage ou

utiliser un NIP ou un mot de passe pour augmenter la sécurité de votre téléphone. Pour configurer le glissement, le déverrouillage par la détection du visage, le schéma, le NIP ou le mot de passe, à l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Configurations du système** > **Verrouiller l'écran** > **Choisir l'écran bloqué**. Choisissez ensuite **Glisser**, **Débloquer Face**, Schéma, Code PIN ou Mot de passe, puis entrez les renseignements désirés.

Mise en garde

Vous avez droit à cinq tentatives de déverrouillage de l'écran. Si vous échouez cinq fois, vous devez attendre 30 secondes avant de réessayer de déverrouiller le téléphone.

Passage rapide au mode silencieux

Pour régler rapidement votre téléphone au mode silencieux, maintenez enfoncée la touche de réduction du volume jusqu'à ce que l'icône soit affichée à l'écran.

QuickMemo

La fonction QuickMemo vous permet de créer très facilement des mémos auxquels vous pouvez ajouter une photo enregistrée ou une photo de l'écran affiché.

1 Maintenez enfoncées les touches d'augmentation et de réduction du volume pendant une seconde pour accéder à la fonction **Mémo rapide** (voir la page 45).

2 Sélectionnez l'option de menu désirée entre **Type de crayon**, **Couleur** et **Gomme à effacer**, puis créez un mémo.

3 Appuyez sur pour enregistrer le mémo avec l'écran en cours.

REMARQUE

Lorsque vous naviguez dans la fonction Mémo rapide, servez-vous du bout de vos doigts. N'utilisez pas vos ongles.

Utilisation des options QuickMemo

Dans la fonction Mémo rapide, vous avez aisément accès à diverses options.

– Indiquez si vous souhaitez utiliser l'arrière-plan ou non.

– Annulez ou Rétablissez.

– Sélectionnez un type de crayon et une couleur.

– Effacez le mémo que vous avez créé.

- Envoyez ou partagez le QuickMemo en cours.

– Enregistrez le mémo avec l'écran en cours.

Affichage du QuickMemo enregistré

Allez à **Galerie** et sélectionnez l'album Mémo rapide. (Reportez-vous à la page 95.)

Accueil

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les différents volets. Vous pouvez également personnaliser chaque volet avec des dossiers et des gadgets, qui sont des raccourcis vers vos applications favorites.

REMARQUE

À l'écran d'accueil, les touches raccourcis sont affichées au bas de l'écran. Les touches raccourcis permettent d'accéder aux fonctions les plus utilisées à l'aide d'un simple toucher.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des éléments à accès rapide, comme des raccourcis, des gadgets ou des dossiers, ou en changeant le fond d'écran.

- **Applications** : Ajoutez des raccourcis vers des applications à l'écran d'accueil.
- **Téléchargements** : Ajoutez des raccourcis vers des applications téléchargées à l'écran d'accueil.
- **Gadgets** : Ajoutez des gadgets à mise à jour dynamique à votre écran d'accueil pour pouvoir accéder rapidement aux applications sans avoir à les ouvrir au complet.
- **Fonds d'écran** : Changez le fond d'écran de l'écran d'accueil.

Pour ajouter des applications ou des gadgets **à l'écran d'accueil :**

1 Sélectionnez un emplacement (volets de l'écran d'accueil) pour y ajouter un élément en glissant le doigt vers la gauche ou vers la droite (ou vice versa) sur l'écran d'accueil.

2 Appuyez sur + dans le coin supérieur droit de l'écran et cliquez sur un élément. Vous pouvez aussi garder le doigt sur un emplacement vide de l'écran d'accueil.

3 Appuyez sur le type d'élément que vous souhaitez ajouter à l'écran : **Applications, Téléchargements, Gadget** ou **Fonds d'écran**.

4 Appuyez sur une application, un téléchargement ou un gadget disponible.

5 Vous voyez apparaître une nouvelle icône sur l'écran d'accueil. Pour la placer sur un volet différent, maintenez le doigt dessus et déplacez-la vers l'emplacement voulu sur le volet souhaité, puis retirez votre doigt de l'écran.

CONSEIL

Pour ajouter à votre écran d'accueil une application préchargée ou une application que vous avez téléchargée depuis Play Store, appuyez longuement sur l'icône voulue, à l'écran Applications, pour l'ajouter à l'écran d'accueil.

REMARQUE

Si aucun espace n'est disponible dans un volet donné de l'écran d'accueil, vous devrez supprimer un élément pour pouvoir en ajouter un autre. Le cas échéant, vous pouvez passer à un autre volet de l'écran d'accueil.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône de raccourci que vous souhaitez supprimer sans retirer votre doigt, puis faites-la glisser jusqu'à l'icône **Supprimer** au haut de l'écran. Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées. (Vous pouvez seulement supprimer les icônes correspondantes affichées sur l'écran.)

Retour à une application récemment utilisée

1 Maintenez votre doigt sur la touche **Accueil** . L'écran affiche les icônes des applications récemment utilisées.

2 Appuyez sur une icône pour ouvrir son application ou appuyez sur la **touche Retour** pour revenir à l'application en cours.

Panneau de notification

Les icônes de notification de la barre d'état annoncent la réception de nouveaux messages, les événements de calendrier, les alarmes ainsi que les événements en cours, comme lorsque vous parlez au téléphone. Vous pouvez afficher et modifier la liste de toutes les notifications récentes. Le panneau de notification se trouve en haut de l'écran.

1 Appuyez sur la barre d'état pour afficher l'onglet **Notifications**, puis faites glisser l'onglet vers le bas de l'écran pour ouvrir le volet Notifications.

2 Appuyez dans la zone de notification pour lancer l'application associée.

Appuyez longuement sur la barre d'état et glissez-la vers le bas avec votre doigt pour ouvrir le panneau de notification. À partir de là, vous pouvez vérifier et activer ou désactiver rapidement le mode audio, la fonction Mémo rapide, les connexions

Wi-Fi et Bluetooth ainsi que toute autre option ajoutée.

Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-contre présente la signification des icônes pouvant s'afficher sur la barre d'état.

[Barre d'état]

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur activé
	Le microphone du téléphone est désactivé
	Appel manqué
	Bluetooth est activé
	Connecté à un appareil Bluetooth
	Réveil activé

Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Nouveau message vocal disponible
	La sonnerie est coupée
	Mode vibration activé
	Batterie entièrement chargée
	Chargement en cours
	Le téléphone est connecté à l'ordinateur par câble USB
	Téléchargement de données
	Chargement de données
	GPS activé
	Réception de données d'emplacement par GPS
	Service On-Screen Phone connecté
	3 autres notifications non affichées
	Synchronisation de données en cours
	Téléchargement terminé

Icône	Description
	Nouveau courriel disponible
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Google Talk disponible
	Nouveau message texte ou multimédia disponible
	Chanson en cours
	Événement à venir
	Via USB actif
	Point d'accès portatif Wi-Fi actif
	Réception et envoi de données
	SmartShare activé
	Lecture de musique SmartShare

Clavier virtuel

Vous pouvez entrer du texte à l'aide du clavier à l'écran. Le clavier virtuel s'affiche automatiquement lorsque vous devez entrer du texte. Pour afficher manuellement le clavier, appuyez simplement sur un

champ dans lequel vous désirez entrer du texte.

Vous pouvez utiliser deux types de clavier : la saisie vocale Google et le clavier LG.

Pour sélectionner le clavier :

1 Appuyez sur **Menu** > **Configurations du système > Langue et entrée > Par défaut (sous Clavier & méthodes d'entrée)**.

2 Sélectionnez le clavier par défaut, soit la saisie vocale Google ou le clavier LG.

Clavier LG - QWERTY - Saisie de lettres

❶ **Touche MAJ** - Appuyez une fois sur cette touche pour taper la lettre suivante en majuscule. Appuyez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules.

❷ **Touche des chiffres et des symboles/ paramètres -** Appuyez sur cette touche pour passer à l'entrée de chiffres et de symboles. Appuyez longuement sur cette touche pour effectuer différents réglages du clavier LG.

❸ **Touche de suppression -** Appuyez sur cette touche pour effacer des caractères à gauche du curseur.

❹ **Touche Suivant** - Appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur dans le champ suivant.

❺ **Touche de voix à texte** - Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction de saisie vocale.

Clavier LG - QWERTY - Saisie de chiffres et de symboles

❶ **Touche** - Appuyez sur cette touche pour utiliser les autres symboles, qui s'afficheront sur le clavier.

❷ **Touche de lettres/paramètres -** Appuyez sur cette touche pour passer à la saisie de lettres. Appuyez longuement sur cette touche pour effectuer différents réglages du clavier LG.

❸ **Touche d'espacement -** Appuyez sur cette touche pour insérer un espace.

❹ **Touche de suppression -** Appuyez sur cette touche pour effacer des caractères à gauche du curseur.

❺ **Touche Suivant** - Appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur dans le champ suivant.

❻ **Touche de voix à texte** - Appuyez sur cette touche pour utiliser la fonction de saisie vocale.

Clavier LG – Clavier du téléphone

Pour passer au clavier du téléphone sur le clavier LG, maintenez enfoncée la touche 123?. Appuyez sur **Langues de saisie & Saisir** > ⚙ pour configurer l'option, puis appuyez sur **Clavier du téléphone**. Le clavier du téléphone vous permet d'entrer des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre voulue, comme sur un clavier traditionnel à 12 touches. Il peut être nécessaire d'appuyer une, deux, trois ou quatre fois sur une touche pour obtenir la lettre ou le chiffre voulu.

❶ **Touche Symbole** - Appuyez sur cette touche pour passer à la saisie de symboles.

❷ **Touche numérique** - Appuyez sur cette touche pour passer à la saisie de chiffres.

❸ **Touche MAJ** - Appuyez une fois sur cette touche pour taper la lettre suivante en majuscule. Appuyez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules.

❹ **Touche de suppression -** Appuyez sur cette touche pour effacer des caractères à gauche du curseur.

❺ **Touche T9 -** Appuyez sur cette touche pour activer le mode de saisie T9.

❻ **Touche de voix à texte / paramètres** - Appuyez sur cette touche pour utiliser

la fonction de saisie vocale. Appuyez longuement sur cette touche pour effectuer différents réglages du clavier LG.

❼ **Touche Suivant** - Appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur dans le champ suivant.

❽ **Touche d'espacement -** Appuyez sur cette touche pour insérer un espace.

Saisie de texte

Touche MAJ - Appuyez une fois pour taper la lettre suivante en majuscule. Appuyez deux fois pour taper toutes les lettres en majuscules. Le cercle coloré sur le bouton indique si le mode majuscules est verrouillé ou s'il n'est activé que pour un seul caractère .

123 **Touche des chiffres et des symboles/paramètres -** Appuyez sur cette touche pour passer au mode 123 et saisir des chiffres et des symboles. Appuyez longuement sur cette touche pour effectuer différents réglages du clavier LG.

Touche ENTRÉE- Ajoute une autre ligne lors de la saisie de texte.

Touche de suppression - Supprime tout texte que vous avez entré.

Pour insérer un espace, appuyez sur .

Mode 123

Le mode numérique permet d'entrer des chiffres plus rapidement dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres voulus avant de passer manuellement au mode de saisie de texte approprié en appuyant sur la touche 123?.

Entrée d'une lettre accentuée

Le clavier à l'écran vous permet d'entrer des caractères spéciaux (p. ex., á).

Sur le clavier du téléphone (clavier LG)

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche du caractère voulu jusqu'à ce que le caractère spécial désiré soit affiché.

Sur le clavier Qwerty

Pour entrer la lettre accentuée, maintenez enfoncée la touche désirée (la touche « a », par exemple).

Lorsque la lettre accentuée s'affiche, faites glisser votre doigt dessus et relevez-le pour l'entrer.

Configuration de compte Google

La première fois que vous ouvrez une application Google sur votre téléphone, vous devrez ouvrir une session de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, vous serez invité à en créer un.

Création d'un compte Google

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** .

2 Appuyez sur **Gmail** > **Suivant** pour lancer l'assistant de configuration Gmail™.

3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier, entrez votre nom, puis appuyez sur **Suivant**.

4 Entrez votre nom d'utilisateur et appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communiquera avec les serveurs Google et vérifiera la disponibilité du nom d'utilisateur.

5 Entrez deux fois votre mot de passe. Ensuite, suivez les instructions et entrez les renseignements obligatoires et facultatifs concernant le compte. Attendez pendant que le serveur crée votre compte.

Connexion à votre compte Google

1 Entrez votre adresse de courriel et votre mot de passe, puis appuyez sur **Ouvrir session** (si vous accédez à Gmail pour la première fois, appuyez au préalable sur **Existant**).

2 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Ouvrir session**.

3 Après avoir ouvert une session, vous pouvez utiliser Gmail™ et profiter des services Google sur votre téléphone.

4 Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur le Web (en fonction de vos paramètres de synchronisation).

Après avoir ouvert une session, votre téléphone sera synchronisé avec vos services Google, comme Gmail™, Contacts, Google Agenda et les albums photo Picasa™. Vous pouvez aussi utiliser Google Maps™, télécharger des applications depuis Play StoreMC, faire une copie de sauvegarde de vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres

Configuration de compte Google

services Google sur votre téléphone.

IMPORTANT

- Certaines applications, comme Calendrier, fonctionnent uniquement avec le premier compte Google que vous ajoutez. Si vous prévoyez utiliser plusieurs comptes Google avec votre téléphone, assurez-vous de vous connecter d'abord avec le compte que vous désirez utiliser avec de telles applications. Quand vous vous connectez, vos contacts, messages Gmail, événements de calendrier et d'autres informations provenant de ces applications et services sur le Web sont synchronisés avec votre téléphone.
  Si vous ne vous connectez pas à un compte Google durant la configuration, vous serez invité à le faire ou à en créer un la première fois que vous démarrerez une application qui en exige un, tel que Gmail ou Play Store™.
- Si vous avez un compte d'entreprise par l'intermédiaire de votre société ou d'une autre organisation, votre service des TI peut avoir des instructions spéciales sur la façon de se connecter à ce compte.

Connexion aux réseaux et aux appareils

Wi-Fi

Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. Certains points d'accès sont publics et vous pouvez simplement vous y connecter. D'autres sont cachés ou mettent en œuvre d'autres fonctions de sécurité; vous devez donc configurer votre téléphone pour pouvoir vous y connecter.

Activer le Wi-Fi

À l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur la barre d'état et faites-le glisser vers le bas, ouvrez la section et appuyez sur pour activer la connexion Wi-Fi.

OU

Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Configurations du système** > **Wi-Fi** .

Pour établir la connexion à un réseau Wi-Fi

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Configurations du système** > **Wi-Fi**.

2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer la connexion afin de détecter les réseaux Wi-Fi disponibles.

- La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Les réseaux sécurisés sont indiqués par une icône de cadenas.

3 Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.

- Si le réseau est sécurisé, on vous demande d'entrer un mot de passe ou d'autres informations de sécurité. (Demandez les détails à votre administrateur réseau.)

4 La barre d'état au haut de l'écran contient une icône qui vous indique l'état de la connexion Wi-Fi.

CONSEIL

Si vous n'êtes pas à portée d'un réseau Wi-Fi et utilisez une connexion réseau, des frais additionnels peuvent s'appliquer. Consultez le plan de services pour connaître les détails et les restrictions applicables.

CONSEIL

Désactivez la connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'augmenter la durée de charge de votre batterie.

REMARQUE

Cet appareil prend en charge les mécanismes de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK, WPA PSK, WPA2 Only PSK et 802.1x EAP. (Certains mécanismes EAP ne sont pas pris en charge.) Si votre fournisseur de services Wi-Fi ou l'administrateur du réseau a établi un cryptage pour assurer la sécurité du réseau, vous devez entrer la clé de sécurité dans la fenêtre qui s'ouvre. Si le cryptage n'est pas activé, cette fenêtre ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé de sécurité auprès de votre fournisseur de services Wi-Fi ou de l'administrateur de votre réseau.

Bluetooth™

Utilisation de Bluetooth

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** ≡, puis sur **Configurations du système** > **Bluetooth** pour activer la liaison Bluetooth.

2 Appuyez sur l'**icône Bluetooth** > **Recherche d'appareils**.

3 Appuyez sur le nom de l'appareil que vous désirez coupler.

CONSEIL

Veuillez consulter la documentation fournie avec l'appareil Bluetooth pour obtenir de plus amples renseignements sur le mode de couplage et sur le mot de passe (habituellement 0 0 0 0 – quatre zéros).

Envoi de données de votre téléphone par liaison Bluetooth

Vous pouvez transmettre des données par liaison Bluetooth en exécutant une application particulière, et non pas par le menu Bluetooth.

* **Envoi d'images :** Ouvrez l'application Galerie et appuyez sur une image. Appuyez ensuite sur l'icône de partage, au haut de l'écran, puis sur **Bluetooth**. Vérifiez si la liaison Bluetooth est activée et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer les données.
* **Exportation de contacts :** Ouvrez l'application Répertoire. Sélectionnez le contact que vous souhaitez partager,

puis appuyez sur la **touche Menu** et sur **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si la liaison Bluetooth est activée et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer les données.

* **Envoi de plusieurs contacts sélectionnés :** Ouvrez l'application Répertoire. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la **touche Menu , puis sur Partager**. Sélectionnez les contacts que vous souhaitez envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner**, **Joindre**. Appuyez ensuite sur **Bluetooth.** Vérifiez si la liaison Bluetooth est activée et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer les données.
* **Connexion FTP (si le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone) :** À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Configurations du système** > **Bluetooth**. Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée. Appuyez sur Rendre dispositif visible. Recherchez ensuite des appareils. Repérez le service désiré et connectez-vous au serveur FTP.

CONSEIL

Votre téléphone est doté de la version Bluetooth 3.0 et elle est certifiée par Bluetooth SIG. Cette version est compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'un autre appareil, à l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Configurations du système** > **Bluetooth**. Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée. Appuyez sur Rendre dispositif visible afin que votre téléphone soit visible aux autres appareils Bluetooth pendant 120 secondes.
- Les profils pris en charge sont HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (serveur), HID et PBAP.

Partage de connexion de données

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour fournir une connexion de données à un ordinateur, en activant le partage de connexion et en reliant l'ordinateur au téléphone au moyen d'un câble USB.

Pour partager la connexion de votre téléphone par câble USB

1 Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 Vous obtenez la fenêtre Mode de connexion USB. Appuyez sur Via USB, puis sur OK pour confirmer. Appuyez ensuite sur Via USB.

3 Une coche bleue s'affiche pour vous indiquer que la fonction est activée.

REMARQUE

- Vous devez disposer d'un forfait de données DataPro approprié pour pouvoir partager la connexion. Les appareils connectés par partage de connexion avec votre téléphone utilisent les données de votre forfait DataPro. Les forfaits ne sont pas illimités et des frais importants pourraient vous être facturés si vous dépassez la limite de données prévue dans le forfait. La performance de la connexion peut varier selon le nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs.
- Vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD de votre téléphone à partir de l'ordinateur lorsque vous utilisez le partage de connexion via USB.
- À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** ≡, puis sur **Configurations du système** > **Plus** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Cochez la case pour activer la fonction.

Points d'accès mobiles

Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour fournir une connexion mobile à large bande à d'autres périphériques, jusqu'à concurrence de huit. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Pour créer un point d'accès mobile, appuyez sur la **touche Menu** ▤, puis sur **Configurations du système** > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**. Vous devez définir un mot de passe lors de la première utilisation de cette fonction.

REMARQUE

La performance de la connexion peut varier selon le nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs. Si vous n'utilisez pas de mot de passe, d'autres appareils non autorisés pourront se connecter à votre point d'accès mobile.

Wi-Fi Direct

Voici comment utiliser la fonction Wi-Fi Direct pour relier deux appareils au moyen d'un réseau sans fil sans nécessiter de point d'accès.

Pour connecter votre appareil à un autre appareil sans fil

1. **Configurations du système** > **Plus** > **Wi-Fi Direct**.
2. Appuyez sur **Rechercher**.
3. Sélectionnez un appareil et choisissez **Se connecter**. Lorsque la personne possédant l'autre appareil accepte la connexion, le couplage est terminé.
4. Pour désactiver la fonction de réseau sans fil direct, sélectionnez **Déconnexion de Wi-Fi direct**.

FileShare

Fileshare est une application de partage de fichiers qui fonctionne par connexion automatique via Wi-Fi Direct. Choisissez les types de contenu que vous voulez partager. Choisissez parmi les images, les vidéos, la musique et les documents.

Pour envoyer des données

1 **Touche Applications** > **FileShare** .

2 Sélectionnez une catégorie d'images, de vidéos, de musique ou de documents à envoyer.

3 Finalisez l'envoi des fichiers en appuyant sur le bouton pour transmettre les fichiers sélectionnés aux appareils détectés.

Utilisez la **touche Menu** pour accéder aux autres fonctions offertes.

Pour recevoir des données

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **OK** pour confirmer que vous désirez recevoir des données.

Appels

Établissement d'un appel

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.

2 Entrez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .

3 Appuyez sur l'icône **Appeler** pour faire un appel.

4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur l'icône **Fin** .

CONSEIL

Si vous devez entrer le signe « + » pour faire un appel international, maintenez enfoncée la touche 0+.

Appel d'un contact

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis sur **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Faites défiler la liste de contacts ou entrez les premières lettres du nom du contact désiré en appuyant sur la zone **Rechercher**.

3 Dans la liste affichée, appuyez sur le contact que vous désirez appeler.

4 À l'écran d'informations sur le contact, entrez le numéro que vous voulez composer.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Si l'écran est verrouillé

Lorsque votre téléphone sonne, faites glisser votre doigt sur l'icône **Répondre** dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Refuser** dans n'importe quelle direction pour refuser un appel entrant. Faites glisser votre doigt sur l'icône Message rapide dans n'importe quelle direction si vous désirez envoyer un message à l'appelant. Si l'appelant est inconnu, l'icône **Message rapide** n'est pas disponible.

Si l'écran est déverrouillé

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur l'icône Répondre . Si vous ne voulez pas prendre l'appel entrant, appuyez sur l'icône **Refuser** .

Appuyez sur la touche Message rapide si vous voulez envoyer un message à l'appelant. Si l'appelant est inconnu, la touche **Message rapide** n'est pas disponible.

Réglage du volume entrant

Pour régler le volume entrant au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Établissement d'un deuxième appel

1 Pendant l'appel initial, appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Ajouter un appel**.

2 Composez le numéro ou faites une recherche dans vos contacts.

3 Appuyez sur l'icône **Appeler** pour effectuer l'appel.

4 Les deux appels seront indiqués sur l'écran d'appel. Le premier appel sera mis en attente.

5 Appuyez à l'écran sur une entrée d'appel pour passer d'un appel à l'autre, ou appuyez sur **Fusionner** pour fusionner les appels.

6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur l'**icône Fin** .S'il n'y a pas d'appel actif, cette fonction met fin à l'appel en attente.

Conclusion d'un appel

Appuyez sur la touche pour mettre fin à l'appel.

REMARQUE

Pour recomposer un numéro récemment appelé, appuyez sur à la fin de l'appel ou recherchez le numéro dans la liste et appuyez sur le numéro, puis sur **Appel**.

Si vous quittez l'écran d'appel en cours et retournez à l'écran d'accueil, vous serez avisé qu'un appel est encore actif par l'icône de téléphone verte affichée dans la barre d'état.

Conclusion d'un appel à partir de la barre d'état

1 Appuyez sur la barre d'état pour afficher l'onglet Notifications, puis faites glisser l'onglet vers le bas de l'écran pour ouvrir le volet Notifications (1).

2 **Appuyez sur Fin** pour mettre fin à l'appel actif (2).

Affichage du registre des appels

À l'écran d'accueil, appuyez sur l'**icône d'appel**, puis sur l'onglet **Relevés**.

Vous pouvez voir une liste complète des appels composés, reçus ou manqués.

CONSEIL

Vous pouvez appuyer sur n'importe quelle entrée du relevé pour consulter la date, l'heure et la durée d'un appel.

CONSEIL

Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Supprimer tout** si vous désirez effacer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les réglages des appels, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Configurations du système**.

2 Appuyez sur **Appeler**.

3 Configurez toute option disponible.

Contacts

Vous pouvez ajouter des contacts dans votre téléphone et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou d'autres comptes qui prennent en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis sur **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur **Rech. des contacts** et entrez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un contact

1 Appuyez sur la **touche de téléphone** et entrez le numéro du nouveau contact. Appuyez sur la **touche Menu** **, puis sur** Ajouter au répertoire **et enfin sur Créer un nouveau contact**.

2 Si vous souhaitez associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Sélectionnez **Prendre photo** ou **Choisir dans la galerie**. Recherchez ensuite une image et sélectionnez-la.

3 Appuyez sur Téléphone pour entrer des renseignements plus spécifiques sur le nom.

4 Entrez les renseignements détaillés sur le contact.

5 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'entrée du contact.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Pour ajouter un contact à vos favoris :

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis sur **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur un contact pour afficher ses détails.

3 Appuyez sur l'étoile à la droite du nom du contact. L'étoile devient dorée et le contact est ajouté à vos favoris.

Pour supprimer un contact de votre liste de favoris

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis sur **Répertoire** pour ouvrir votre liste de contacts.

2 **Appuyez sur l'onglet Groupes**, puis sur Favoris.

3 Appuyez sur un contact pour afficher ses détails.

4 Appuyez sur l'étoile dorée à la droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Messagerie et courriel

Messages

Votre téléphone combine les fonctions de messagerie SMS et MMS dans un menu intuitif facile à utiliser.

Affichage classé

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique, pour vous donner une vue d'ensemble de la conversation.

Envoi d'un message

1 Appuyez sur l'icône à l'écran d'accueil, puis appuyez sur l'icône dans le coin supérieur droit pour créer un nouveau message.

2 Entrez le nom ou le numéro du contact dans le champ **À**. Lorsque vous tapez le nom du contact, des contacts correspondants apparaissent. Vous pouvez appuyer sur un des destinataires suggérés. Vous pouvez également ajouter plusieurs contacts.

3 Appuyez sur le champ de texte pour saisir votre message.

4 Appuyez sur la **touche Menu** pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options suivantes : **Annuler, Ajouter un sujet, Insérer une émoticône** et **Tous les messages**.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour transmettre votre message.

6 L'écran de message s'affiche et le message apparaît après le nom et le numéro du destinataire. Les réponses s'affichent à l'écran. Lorsque vous visualisez et envoyez d'autres messages, un fil de message est créé.

Avertissement

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue utilisée dans le message et l'encodage du SMS.

Avertissement

Si un fichier image, vidéo ou audio a été ajouté à un SMS, il est automatiquement converti en message MMS et comptabilisé dans les données de votre plan de services.

REMARQUE

Si vous recevez un message SMS pendant un appel, vous entendrez une notification sonore.

Utilisation des émoticônes

Donnez vie à vos messages en ajoutant des émoticônes.

Pendant la rédaction d'un nouveau message, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message de votre téléphone sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer immédiatement des messages. Vous pouvez modifier ces paramètres en fonction de vos préférences.

► À l'écran d'accueil, appuyez sur **Messages** > **touche Menu** > **Paramètres**.

Courriels

Vous pouvez utiliser l'application **Courriels** pour lire les courriels de comptes de fournisseurs autres que Gmail. L'application Courriel prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange ActiveSync[MD] (pour les utilisateurs d'Enterprise).

Ouverture de l'application Courriels

► À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Courriel**.

Lorsque vous ouvrez l'application **Courriels** pour la première fois, un assistant de configuration vous aide à ajouter un compte de courriel.

Compte de courriel Microsoft Exchange

Adresse de courriel – Entrez l'adresse du compte de messagerie.

Nom d'utilisateur – Entrez le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe – Entrez le mot de passe du compte.

Domaine – Entrez le domaine du compte (facultatif).

Adresse serveur – Entrez l'adresse du serveur.

Utiliser SSL – Choisissez d'utiliser ou non le protocole SSL pour Microsoft Exchange.

Autre compte de courriel (POP3, IMAP)

Adresse de courriel – Entrez l'adresse du compte de messagerie.

Mot de passe – Entrez le mot de passe du compte.

Nom d'utilisateur – Entrez le nom d'utilisateur du compte.

Paramètres de serveur entrant

POP3/IMAP4 – Sélectionnez le type de protocole, soit POP3 ou IMAP4.

Serveur de messagerie entrant – Entrez l'adresse du serveur de courriel entrant.

Type sécurisé – TLS/SSL/Désact.

Numéro de port – En règle générale, le numéro par défaut de chaque compte s'affiche.

Paramètres avancés du serveur (sortant)

Serveur de messagerie sortant – Entrez l'adresse du serveur de courriel sortant.

Type SMTP sécurisé – TLS/SSL/Désact.

Numéro port SMTP – En règle générale, le numéro par défaut de chaque compte s'affiche.

Touchez le bouton **Suivant** pour établir la connexion au serveur. La page **Configuration terminée** s'affiche. Vous devez entrer le « nom » du compte pour son affichage et Mon nom. Appuyez ensuite sur **Terminé**.

Le compte s'affiche alors dans la liste des comptes du dossier Courriels.

L'écran Comptes

L'écran **Comptes** affiche votre **Boîte de réception combinée** et tous vos comptes de courriels.

► Appuyez sur la **touche Applications** , puis sur **Courriel** . La liste des comptes s'affiche.

CONSEIL

Pour créer un raccourci vers la boîte de réception d'un compte : dans la liste de comptes, maintenez le doigt sur **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Vous pouvez appuyer sur un compte pour voir sa **boîte de réception**. Le compte par défaut servant à l'envoi des courriels est indiqué par une coche.

Pour ouvrir votre Boîte de réception combinée

Si vous avez configuré l'application Courriel de manière à envoyer et recevoir des courriels de plusieurs comptes, vous pouvez afficher tous les messages envoyés à tous les comptes dans votre Boîte de réception combinée.

► Appuyez sur **Courriel** > **Boîte de réception combinée** (à l'écran **Comptes**).

Les messages de la **Boîte de réception combinée** sont codés par couleur sur le côté gauche, selon le compte, au moyen des mêmes couleurs utilisées pour vos comptes dans l'écran **Comptes**.

Lorsque vous recevez un nouveau courriel, le téléphone émet un son et une vibration. Appuyez sur la notification de courriel pour l'arrêter.

Rédaction et envoi d'un courriel

1 Dans l'application **Courriel**, appuyez sur **Composer**.

2 Entrez une adresse pour le destinataire attendu du message. Lorsque vous entrez du texte, les adresses correspondantes de vos contacts vous sont proposées.

3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour envoyer une copie ou une copie invisible à d'autres contacts ou adresses de courriel.

4 Entrez le texte du message.

5 Appuyez sur **Pièce jointe** pour joindre le fichier à envoyer avec le message.

6 Appuyez sur **Envoyer**.

Touchez un message dans le dossier **Brouillons** pour reprendre sa rédaction. Votre message sera également enregistré comme brouillon si vous appuyez sur la touche **Retour** avant de l'envoyer.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode Avion, les messages que vous envoyez

sont stockés dans le dossier **Boîte d'envoi** jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la **Boîte d'envoi** s'affiche à l'écran **Comptes**.

REMARQUE

Les messages envoyés au moyen d'un compte Exchange ne sont pas stockés dans le téléphone; ils sont plutôt sur le serveur Exchange. Si vous désirez voir vos messages envoyés dans le dossier **Envoyé** (ou les messages avec le libellé **Envoyé**), vous devrez peut-être ouvrir le dossier **Envoyé** et sélectionner **Actualiser** dans le menu des options.

Utilisation des dossiers de compte

Chaque compte contient des dossiers **Reçus**, **Boîte d'envoi**, **Envoyé**, **Brouillons**, **Corbeille** et **Spam**. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services du compte, d'autres dossiers peuvent être présents.

Ajout et modification d'un compte de courriel

Pour ajouter un compte de courriel

1 Appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **Courriel**.

2 Sélectionnez **Microsoft Exchange** ou **Autre**.

Si un compte de courriel a déjà été configuré, l'Assistant ne sera pas activé automatiquement.

Dans ce cas, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Ajouter un compte**.

Pour modifier les paramètres du compte :

1 Ouvrez l'écran **Comptes**.

2 Appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Paramètres**.

Pour supprimer un compte de messagerie

1 Ouvrez l'écran **Comptes**.

2 Maintenez votre doigt sur le compte à supprimer.

3 Appuyez sur **Suppression compte** dans le menu qui s'ouvre et appuyez sur **OK** dans la boîte de dialogue pour confirmer.

Appareil photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **Photo**.

Utilisation du viseur

Luminosité – Permet de régler la quantité de lumière qui entre dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité de la barre vers le signe « - » pour une luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour une plus grande luminosité.

Cheese shutter – Dites « Cheese » (Souriez!) lorsque vous êtes prêts à prendre une photo.

Changement d'appareil photo – Vous permet de passer de l'appareil photo sur l'avant à celui sur l'arrière du téléphone.

Mode vidéo – Faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

Capturer – Vous permet de prendre une photo.

Galerie – Vous permet d'accéder à vos photos et vidéos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur cette icône pour afficher votre galerie à l'écran.

Paramètres – Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section **Utilisation des paramètres avancés**, à la page 87.

Mode de prise de vue – Choisissez **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont**.

Appareil photo

Prise de photo

1 Ouvrez l'application Appareil photo.

2 Tenez l'appareil et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.

3 Touchez l'écran du viseur; une zone de mise au point s'affiche.

4 La zone de mise au point devient verte pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.

5 Cliquez sur le pour prendre la photographie.

REMARQUE

Un problème d'ombrage peut se produire lorsque vous essayez de prendre une photo à l'intérieur en raison des caractéristiques de l'appareil photo. (Il s'agit d'une différence de couleur au centre et sur les côtés de l'image.)

Après avoir pris une photo

La photo que vous avez prise apparaît à l'écran si l'option Revue auto est activée.

Partage Appuyez sur cette touche pour partager la photo par diverses méthodes, comme **Bluetooth, Courriel, FileShare, Gmail, Google+, Messages, Mémo, Picasa,** ou toute autre application téléchargée qui est prise en charge.

REMARQUE

Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés si vous envoyez des messages MMS pendant que le téléphone est en itinérance.

Définir comme Appuyez sur cette touche pour utiliser l'image comme **Fond d'écran verrouillé, photo du contact, Écran d'accueil papier peint**.

Appuyez sur cette touche pour supprimer l'image.

Appuyez sur cette touche pour prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.

Appuyez sur cette touche pour afficher la galerie des photos que vous avez enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, appuyez sur ⚙ pour accéder aux options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **Retour** ⇦.

Flash – Vous pouvez activer ou désactiver le flash ou le mettre en mode automatique.

Mise au point – Appuyez sur cette touche pour sélectionner le mode de mise au point.

- **Auto** : Active la fonction de mise au point automatique. (La mise au point s'effectue constamment sur les sujets de la photo.)
- **Suivi des visages** : L'appareil photo détecte les visages et effectue automatiquement la mise au point sur ceux-ci.

Taille de l'image – Appuyez sur cette option pour définir la taille (en pixels) des photos que vous prenez. Sélectionnez le nombre de pixels désirés parmi les options proposées : **5M(2592X1944), 3M(2048X1536), W3M(2592X1458), 1M(1280x960), W1M(1280X720).**

Mode scène – Sélectionne les paramètres de couleur et d'éclairage appropriés à l'environnement.

- **Normal** : Les paramètres sont réglés automatiquement en fonction de l'environnement.
- **Portrait** : Ce mode est adapté à la prise de photos de personnes.
- **Paysage** : Convient aux photos dans la nature, comme les arbres, les fleurs et le ciel.
- **Coucher du soleil** : Ce mode fait ressortir les couleurs de coucher du soleil.

ISO - Permet de régler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Vous avez le choix entre **Auto**, **400**, **200** et **100**.

Équilibre blancs – Cette option permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans vos photos. Pour activer l'équilibrage automatique des blancs, vous devez déterminer les conditions d'éclairage. Vous pouvez choisir entre **Automatique, Incandescent, Ensoleillé, Fluorescent** et **Nuageux**.

Appareil photo

Effet de couleur – Choisissez une option de couleur pour votre nouvelle prise.

Retardateur – Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente après avoir appuyé sur le bouton. Sélectionnez **Désactiver**, **3 s**, **5 s** ou **10 s.** Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.

Géolocal. – Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir la photo affichée sur une carte.

REMARQUE

Cette fonction est disponible seulement lorsque le GPS est activé.

REMARQUE

Cette fonction utilise des réseaux sans fil. Vous devez cocher la case Utiliser réseaux sans fil.
À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** ▤, puis sur **Configurations du système** > **Services de l'emplacement.**
Sélectionnez le service de localisation Google ☐.

Son de l'obturateur - Sélectionnez un des quatre sons d'obturateur proposés.

Revue auto – Lorsque cette option est **activée**, la photo que vous venez de prendre est affichée automatiquement.

Stockage – Choisissez **Carte SD** ou **Mémoire interne**.

Réinit. – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Guide d'appareil photo – Appuyez en tout temps pour savoir comment une option fonctionne. Cette fonction vous donne accès à un guide de référence rapide.

REMARQUE

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres par défaut sont rétablis. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu de paramètres se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu de paramètres.

Affichage des photos sauvegardées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Appuyez simplement sur la touche Galerie pour afficher votre galerie.

CONSEIL

Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres photos ou vidéos.

Appuyez sur une photo pour afficher d'autres menus d'options.

– Appuyez sur cette touche pour afficher la liste Smart Share de vos images (connexion à d'autres appareils pour afficher les photos).

– Appuyez sur cette touche pour prendre une autre photo.

– Appuyez sur cette touche pour partager la photo par diverses méthodes, comme Bluetooth ou Messages.

– Appuyez sur cette touche pour supprimer la photo.

Touche Menu – Appuyez sur cette touche pour accéder aux options **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Renommer**, **Rotation à gauche**, **Rotation à droite**, **Rogner**, **Modifier**, **Diaporama** ou **Détails**.

Utilisation d'une photo comme papier peint

1 Appuyez sur la photo que vous souhaitez utiliser comme fond d'écran pour l'ouvrir.

2 Appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu d'options.

3 Appuyez sur la **touche Menu** > **Configurer l'image comme** > **Écran d'accueil papier peint**.

4 Rognez l'image comme désiré puis appuyez sur **OK**.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur

Luminosité – Permet de régler la quantité de lumière qui entre dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour une luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour une luminosité accrue.

Zoom – Permet de faire un zoom avant ou arrière.

Changement d'appareil photo – Vous permet de passer de l'appareil photo sur l'avant à celui sur l'arrière du téléphone.

Mode appareil photo – Appuyez sur cette icône pour passer au mode appareil photo.

Début de l'enregistrement – Permet de commencer l'enregistrement.

Galerie – Vous pouvez accéder à vos photos et vidéos enregistrées à partir du mode de caméra vidéo. Il suffit d'appuyer sur cette icône pour afficher votre galerie à l'écran.

Paramètres – Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section **Utilisation des paramètres avancés**, à la page 93.

Effet en direct – Permet d'ajouter divers effets visuels au moment de la réalisation d'une vidéo.

Enregistrement d'une vidéo

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur **Appareil Photo** et appuyez sur le bouton de **mode d'appareil photo** pour passer au mode vidéo. L'icône Capture devient .

2 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.

3 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.

4 Appuyez une fois sur l'icône **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.

5 Une minuterie indiquant la durée de la vidéo est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

CONSEIL

Appuyez sur cette touche pour prendre une photo durant l'enregistrement d'une vidéo.

6 Appuyez sur l'icône d'**arrêt** à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise s'affiche à l'écran si l'option Revue auto est activée.

Lire Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.

Partage Appuyez sur cette touche pour partager la photo par diverses méthodes, comme **Bluetooth, Courriel, FileShare, Gmail, Google+, Messages, YouTube** ou toute autre application téléchargée qui est prise en charge.

REMARQUE

Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés lorsque des messages MMS sont téléchargés pendant que le téléphone est en itinérance.

Appuyez sur cette touche pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer. Appuyez sur **OK** pour confirmer l'opération. Le viseur réapparaîtra.

Appuyez sur cette touche pour enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle sera enregistrée.

Appuyez sur cette touche pour afficher la galerie des vidéos que vous avez enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

À l'écran du viseur, appuyez sur pour accéder aux options avancées. Vous pouvez régler les paramètres de la caméra vidéo en parcourant la liste d'options. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **Retour** .

Flash – Vous permet d'activer le flash lorsque vous filmez des vidéos dans des endroits peu éclairés.

Taille de la vidéo – Appuyez sur cette touche pour définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez. Choisissez le format de la vidéo : HD intégrale (1 920 x 1 080), HD (1 280 x 720), TV (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) et MMS (QCIF 176 x 144).

Équilibre blancs – Cette option permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans votre vidéo. Pour activer l'équilibrage automatique des blancs, vous devez déterminer les conditions d'éclairage. Vous pouvez choisir entre **Automatique**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Effet de couleur - Choisissez un effet de couleur à appliquer à votre nouvelle vidéo.

Géolocal. – Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Enregistrez des vidéos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des vidéos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir les vidéos affichées sur une carte.

Voix – Choisissez Sourdine pour enregistrer une vidéo sans piste audio.

Revue auto – lorsque cette fonction est activée, il suffit d'appuyer sur **Écouter** dans le coin supérieur gauche de l'écran pour visionner la vidéo que vous avez enregistrée.

Stockage – Choisissez Carte SD ou Mémoire interne.

Réinitialiser – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de la caméra vidéo.

Aide vidéo – Appuyez en tout temps pour savoir comment une option fonctionne. Cette fonction vous donne accès à un guide de référence rapide.

Lecture des vidéos enregistrées

1 Dans le viseur, appuyez sur .

2 Votre galerie apparaît à l'écran.

3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias sur une carte microSD, de façon à pouvoir accéder facilement à tous vos fichiers d'images et de vidéos.

Galerie

Appuyez sur la **touche Applicaions**, puis sur **Galerie**.

Mode d'affichage

Lorsque vous ouvrez la galerie, vos photos sont affichées dans la vue Dossier. Lorsque vous ouvrez un dossier, vos photos sont affichées dans la vue Grille. Lorsque vous appuyez sur une photo dans l'affichage Grille, la photo s'ouvre en mode plein écran.

Vue de calendrier

Dans la vue Dossier, appuyez sur Albums pour voir les **albums, les emplacements et l'horodateur**.

Options du menu Galerie

Appuyez sur une photo, puis sur la **touche Menu** pour accéder aux options suivantes : **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Renommer**, **Rotation à gauche**, **Rotation à droite**, **Rogner**, **Modifier**, **Diaporama** et **Détails**.

Envoi d'une photo

1 Appuyez sur la photo que vous désirez envoyer.

2 Appuyez sur et choisissez parmi **les applications disponibles.**

3 Si vous choisissez **Courriel**, **Gmail** ou **Messages**, votre photo sera jointe à un message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle.

CONSEIL

Si vous avez un compte de réseau social configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté.

Envoi d'une vidéo

1 Pour envoyer une vidéo, il suffit d'appuyer longuement sur la vidéo désirée.

2 Appuyez sur **Partager** et choisissez parmi **les applications disponibles.**

3 Si vous choisissez **Courriel, Gmail** ou **Messages**, votre vidéo sera jointe à un message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle.

Utilisation d'une image

Choisissez les images pour le fond d'écran et identifier les appelants.

1 Sélectionnez une photo et appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Configurer l'image comme**.

2 Choisissez une des options offertes **Photo du contact, Écran d'accueil papier peint** ou **Fond d'écran verrouillé.**

Affichage d'un diaporama

Pour afficher un diaporama de vos photos, ouvrez la galerie et appuyez sur une photo. Une fois que la photo est affichée, appuyez sur l'écran pour ouvrir le menu. Appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Diaporama** pour afficher tour à tour chacune de vos photos dans un diaporama.

Affichage des détails d'une photo

Vous pouvez consulter les détails d'une photo, comme le nom, la date et l'heure, la taille et le type de photo.

Lorsque vous visualisez une photo, appuyez sur **Menu** > **Détails**.

Transfert de fichier par Synchro média (MTP)

Pour transférer des fichiers à l'aide d'un périphérique USB :

1 Connectez le téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

2 Vous obtenez le menu contextuel Mode de connexion USB. (À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Configurations du système** > **Connectivité** > **USB Type de liaison** > **Synchro média (MTP)**.

3 Appuyez sur **Synchronisation des médias** pour confirmer.

4 Vous pouvez visualiser le contenu du téléphone depuis l'ordinateur et transférer les fichiers désirés.

REMARQUE

Si vous ne voulez pas voir la connexion USB en mode de menu contextuel décochez la case Ne demandez pas à nouveau, dans ce menu, ou désactivez l'option Demander en connexion. (Appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Configurations du système** > **Paramètres de connectivité** > **Demander en connexion**).

Lecteur de musique

Votre téléphone est doté d'un lecteur de musique pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis sur **Lecteur de musique**.

Enregistrement de fichiers de musique et de vidéos sur le téléphone

Raccorder le téléphone à l'ordinateur avec le câble USB

Vous recevrez une notification indiquant que le câble USB est connecté et vous verrez le menu contextuel Mode de connexion USB. Appuyez sur Synchro média (MTP) pour confirmer. Ouvrez ensuite le dossier désiré sur votre ordinateur.

Enregistrez les fichiers de musique ou de vidéos depuis l'ordinateur vers le support amovible du téléphone.

– Vous pouvez copier ou déplacer les fichiers de l'ordinateur vers le support amovible du téléphone en utilisant un lecteur de carte.

– Si un fichier vidéo comporte un fichier de sous-titres (fichier du même nom que la vidéo mais avec l'extension .SMI), placez ce dernier dans le même dossier que la

vidéo pour que les sous-titres s'affichent automatiquement pendant la lecture de la vidéo.

- Lorsque vous téléchargez des fichiers de musique ou des vidéos, vous devez respecter les droits d'auteur. Veuillez noter qu'un fichier altéré ou dont l'extension est erronée pourrait endommager le téléphone.

Lecture de fichiers de musique et de vidéos sur le téléphone

Lecture de fichiers de vidéos

Recherchez le fichier que vous voulez lire dans la galerie et sélectionnez-le.

Lecture d'une chanson

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** , puis sur **Lecteur de musique**.

2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.

3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.

4 Appuyez sur pour mettre la chanson en pause.

5 Appuyez sur pour passer à la chanson suivante.

6 Appuyez sur pour retourner au début de la chanson. Appuyez deux fois sur pour accéder à la chanson précédente.

Pour changer le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur les touches de réglage de volume sur le côté gauche du téléphone.

Pour afficher les options disponibles pour une chanson, appuyez longuement sur cette chanson dans la liste. Les options suivantes s'affichent : **Lire**, **Ajouter à la liste de musique**, **Définir comme sonnerie**, **Supprimer**, **Partager**, **Rechercher** et **Détails**.

Utilisation de listes de musique

Vous pouvez créer des listes de musique pour organiser vos fichiers de musique par groupe de chansons que vous pouvez écouter dans l'ordre de votre choix ou aléatoirement.

Pour créer une liste de musique

1 À partir de la bibliothèque, appuyez longuement sur une chanson.

2 Appuyez sur **Ajouter à la liste de musique**.

3 Appuyez sur **Nv. liste lect**.

4 Entrez un nom pour la liste de musique, puis appuyez sur **Enregistrer**. La nouvelle liste de musique est ajoutée à la bibliothèque de **listes de musique**.

Vous pouvez aussi ajouter la chanson en cours dans l'écran de lecture comme première chanson d'une liste de musique. Appuyez sur la **touche Menu** ≡ **et** sur **Ajouter à la liste de musique**, ou appuyez sur **Enregistrer comme playlist** pour enregistrer comme liste de musique toutes les chansons de l'album en cours de lecture.

Pour supprimer une chanson d'une liste de musique

1 Ouvrez une liste de lecture.

2 Appuyez longuement sur la chanson que vous voulez supprimer puis appuyez sur **Supprimer de la playlist**, ou bien, pendant l'affichage de la liste de musique en cours de lecture, appuyez sur la **touche Menu** ≡**,**puis sur **Supprimer de la playlist** pour effacer toutes les chansons de la liste de musique en cours.

Pour renommer ou supprimer une liste de musique

1 Ouvrez la bibliothèque **Liste d'écoute**.

2 Appuyez longuement sur la liste de musique pour afficher un menu d'options, puis appuyez sur **Supprimer** ou **Renommer**.

REMARQUE

Le droit d'auteur associé aux fichiers musicaux peut être protégé par des traités internationaux et par des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur. Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez vérifier les lois du pays concerné relatives à l'utilisation de cet objet.

Utilisation de SmartShare

SmartShare se sert de la technologie DLNA pour le partage de contenu numérique sur réseau sans fil. Les deux appareils doivent être certifiés DLNA afin de prendre en charge cette fonction.

Pour activer la fonction SmartShare et autoriser le partage du contenu :

1 Appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **SmartShare**.

2 Appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

3 Touchez **Identifiable** pour que les autres appareils puissent détecter le vôtre.

- Appuyez sur **Toujours accepter** si vous voulez accepter automatiquement les demandes de partage en provenance d'autres appareils.
- Appuyez sur **Réception de fichiers** si vous voulez autoriser les autres appareils à charger des fichiers multimédias sur votre téléphone.

4 Dans la section Mon contenu partagé, touchez pour cocher le type de contenu à partager. Vous pouvez choisir **Photo**, **Vidéos** ou **Musique**.

5 L'application **SmartShare** est maintenant activée et prête à être utilisée.

Commandes de vos appareils de rendu

Permet à l'appareil de rendu (par ex., un téléviseur) de lire du contenu multimédia à partir d'une bibliothèque de contenu distante (par ex., un ordinateur).

REMARQUE

Assurez-vous que la fonction DLNA des autres appareils (comme un téléviseur ou un ordinateur) est correctement configurée.

1 Appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **SmartShare**.

2 Appuyez sur le bouton **À** et sélectionnez l'appareil de votre choix dans la liste des appareils de rendu.

3 Appuyez sur le bouton **De** et sélectionnez l'appareil offrant la bibliothèque de contenu distante.

4 Vous pouvez naviguer dans la bibliothèque de contenu distante.

5 Gardez le doigt sur une vignette de contenu et envoyez-la vers la zone supérieure ou appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Lecture**.

Pour partager du contenu du téléphone sur l'appareil de rendu (par ex., le téléviseur) :

REMARQUE

Assurez-vous que l'appareil de rendu est correctement configuré.

1 Pendant que vous regardez des images ou des vidéos dans la Galerie, appuyez sur l'onglet / / dans la zone Titre.

2 Sélectionnez dans la liste l'appareil de rendu sur lequel vous voulez lire les fichiers.

REMARQUE

Procédez de façon similaire si vous voulez partager du contenu à l'aide du **Lecteur vidéo**.

: Connexion réseau requise.

: Sélectionnez l'appareil sur le réseau.

: Le contenu est actuellement partagé sur SmartShare.

ATTENTION

Vérifiez que l'appareil est connecté au réseau domestique au moyen d'une connexion Wi-Fi pour utiliser cette application.

Certains appareils certifiés DLNA (p. ex., les téléviseurs) ne prennent en charge que la fonction DMP de la technologie DLNA. Ils ne figureront donc pas dans la liste des périphériques de rendu. Il se peut que votre appareil ne puisse pas lire du contenu d'un certain type.

Téléchargement de contenu de la bibliothèque de contenu distante.

1 Appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **SmartShare**.
2 Appuyez sur le bouton **De** et sélectionnez l'appareil offrant la bibliothèque de contenu distante.
3 Vous pouvez naviguer dans la bibliothèque de contenu distante.
4 Gardez le doigt sur une vignette de contenu, puis touchez **Télécharger**.

REMARQUE
Certains types de contenus ne sont pas pris en charge.

Mise en ligne de contenu de la bibliothèque de contenu distante.

REMARQUE
Assurez-vous que la carte microSD est correctement insérée et que l'option de menu **Réception de fichiers** est cochée.

1 Appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **SmartShare**.
2 Appuyez sur le bouton **De** et sélectionnez **Mon téléphone**.
3 Vous pouvez parcourir la bibliothèque de contenu locale.
4 Gardez le doigt sur une vignette de contenu, puis touchez **Charger**.
5 Sélectionnez l'appareil sur lequel se trouve la bibliothèque de contenu distante visée.

ATTENTION
Certains appareils DLNA ne prennent pas en charge la fonction de chargement DMS et ne reçoivent donc pas le contenu chargé. Certains types de contenu ne sont pas pris en charge.

Applications Google

À propos des applications Google

Les applications Google, y compris les versions mobiles de Gmail, Google Talk, Google Agenda et Google Maps, sont chargées dans votre téléphone.

1 Pour configurer un compte Google, appuyez sur n'importe quelle application Google, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis connectez-vous.

2 Une fois que vous aurez ouvert une session, les contacts, les courriels et l'agenda de votre compte Google sont automatiquement synchronisés avec votre téléphone.

Google Maps™

Pour ouvrir Google Maps et voir votre position

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** puis sur **Cartes**.

2 Appuyez sur l'icône **Ma position** sur la carte.

Un point bleu indiquant votre position est affiché au centre de la carte. Un cercle bleu autour du point indique que votre position actuelle se trouve à l'intérieur de ce cercle.

Pour obtenir une adresse et d'autres renseignements sur un emplacement

► Appuyez longuement sur un emplacement sur la carte. Une infobulle contenant l'adresse et une photo miniature de la rue (de l'application Street View, si disponible) s'affiche sur l'emplacement.

► Appuyez sur l'infobulle pour accéder à des options supplémentaires.

Pour afficher une carte, une image satellite ou les conditions de circulation

► Appuyez sur l'icône **Vues** de la carte et sélectionnez une option de vue. Vous avez le choix entre État de la circulation, Satellite, Terrain, Latitude ou Autres.

Recherche d'emplacements et de points d'intérêt

Vous pouvez rechercher un emplacement et afficher sa position sur une carte. Vous pouvez aussi rechercher des points d'intérêt sur la carte.

Pour rechercher un emplacement

1 Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur au bas de l'écran. Vous pouvez également maintenir votre doigt sur la **touche Menu** .

2 Dans la zone de recherche, entrez le lieu que vous recherchez. Vous pouvez entrer une adresse, une ville ou un type d'entreprise ou d'établissement, par exemple, « théâtre à Montréal ».

3 Appuyez sur l'icône **Rechercher** . Les repères comportant une lettre indiquent des correspondances sur la carte.

REMARQUE

Les renseignements de localisation pourraient être inexacts si les fonctions GPS et Wi-Fi sont désactivées. Veuillez vous assurer que ces fonctions sont activées.

Itinéraires

Pour obtenir des itinéraires

1 Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur .

2 Entrez un lieu de départ dans la zone de texte du haut et votre destination dans la zone du bas. Pour inverser l'itinéraire, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Inverser l'itinéraire**.

3 Appuyez sur l'icône d'itinéraire en voiture, en transport en commun, à vélo ou à pied.

4 Appuyez sur **Obtenir les directions**. L'itinéraire jusqu'à votre destination s'affiche sous forme de liste de directives.

Pour afficher un itinéraire dans une liste

Vous pouvez afficher chaque virage d'un itinéraire dans une liste.

Lors de l'affichage d'un itinéraire, appuyez sur l'icône **Navigation** pour voir l'itinéraire détaillé en vue de navigation.

Pour rechercher des emplacements le long d'un itinéraire

Vous pouvez rechercher des entreprises, des points d'intérêt ou d'autres éléments le long d'un itinéraire. Si vous effectuez une recherche en cours de navigation, les emplacements obtenus sont affichés tout le long de votre itinéraire, et non pas uniquement à proximité de votre position actuelle.

► Maintenez le doigt sur la **touche Menu** et recherchez des points d'intérêt. Les résultats obtenus sont affichés sous forme de repères le long de votre itinéraire et le nom du premier résultat est affiché. Vous pouvez appuyer sur un libellé pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le repère.

► Lorsque vous avez terminé, appuyez sur l'icône **Navigation** pour revenir à la vue de navigation.

Effacer carte

Vous pouvez effacer toute information affichée sur une carte, comme des itinéraires ou des résultats de recherche.

Pour effacer des données d'une carte

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Effacer carte**.

Latitude

Localisation de vos amis au moyen de Google Latitude[MC]

Google Latitude vous permet de voir la position de vos amis sur une carte et d'obtenir des itinéraires pour vous rendre jusqu'à eux. Votre position n'est pas communiquée automatiquement. L'application fonctionne sur invitation.

Vous devez vous inscrire à Latitude, puis inviter vos amis à voir votre position ou accepter leurs invitations.

Pour s'inscrire à Latitude

► Pendant qu'une carte est affichée,

appuyez sur , puis sur **S'inscrire à Latitude**.

La première fois que vous vous inscrivez à Latitude, vous êtes invité à accepter ou à refuser la politique de confidentialité de Google. Une fois que vous êtes inscrit à Latitude, l'option S'inscrire à Latitude est remplacée par **Latitude**.

Pour ouvrir Latitude

Après vous être inscrit à Latitude, vous pouvez ouvrir l'application pour localiser vos amis et prendre de leurs nouvelles.

► Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur , puis sur **S'inscrire à Latitude**.

Pour inviter des amis à partager leur position

Après vous être inscrit à Latitude, vous pouvez partager votre position avec vos amis. Seuls les amis que vous avez explicitement invités ou dont vous avez accepté l'invitation peuvent voir votre position.

1 Ouvrez **Latitude** et appuyez sur .

2 Appuyez sur **Sélectionnez à partir des contacts** ou **Ajouter par l'adresse de courriel** dans le menu qui s'affiche.

3 Appuyez sur **Ajouter des amis**, au bas de l'écran. Si vos amis utilisent déjà Latitude, ils reçoivent une demande par courriel ainsi qu'une notification dans Latitude. S'ils ne sont pas encore inscrits à Latitude, ils reçoivent un courriel les invitant à s'inscrire au moyen de leur compte Google.

Local

Pour rechercher des points d'intérêt locaux

Appuyez sur l'icône **Local** dans Google Maps pour rechercher des lieux, comme des stations-service, cafés, bars, restaurants, etc.

Après avoir sélectionné une catégorie, vous verrez une liste des correspondances les plus proches, notamment la distance qui vous sépare de leur emplacement, la latitude et la longitude, une description et même des avis d'utilisateurs. Vous pouvez personnaliser vos propres catégories de recherche et même ajouter l'icône Local à votre écran d'accueil.

Conseil

Pendant qu'une carte est affichée, appuyez sur la **touche Menu** pour accéder aux options suivantes : **Effacer carte, Rechercher, Itinéraires, Vues, Paramètres** et **Aide**.

Play Store™

Play Store™ vous permet de télécharger des milliers de jeux et applications utiles et amusants. Vous pouvez consulter les commentaires des autres utilisateurs au sujet d'une application ou publier les vôtres. Si vous installez des applications ou des jeux provenant de Play Store™, ils s'affichent dans le menu du téléphone sous les applications préchargées et vous pouvez les retrouver en parcourant la liste avec le doigt. Vous pouvez ouvrir des applications téléchargées depuis Play Store en appuyant sur la **touche Menu**, puis sur **Mes applications**.

Pour télécharger des applications et des jeux

1 À la page d'accueil de Play Store, appuyez sur une catégorie près du haut de l'écran.

2 Naviguez parmi les sous-catégories et appuyez sur celle que vous souhaitez explorer.

3 Appuyez sur une application pour afficher les détails correspondants. Vous pouvez effectuer un tri selon les sous-catégories Meilleur(e)s payant(e)s, Meilleur(e)s gratuit(e)s, Meilleures ventes, Meilleures nouveautés payantes, Meilleures nouveautés gratuites et Succès du moment.

4 Appuyez sur l'application que vous voulez installer. Les descriptions et les prix de l'application s'affichent.

5 Appuyez sur le bouton de **prix** dans le coin supérieur droit de l'écran pour les applications payantes. Pour les applications gratuites, appuyez sur le bouton **Gratuit**. Les applications seront téléchargées et installées.

REMARQUE

Pour acheter une application payante, vous devez définir un mode de paiement avec Google Checkout™. Vous pouvez utiliser une carte de crédit ou recevoir une facture de votre opérateur.

REMARQUE

Lorsque vous désirez quitter un jeu ou une application, utilisez la touche Accueil ou Précédent. Vous revenez alors à l'écran d'accueil. Ou bien, sélectionnez Menu (ou Options) dans le jeu ou l'application, puis sélectionnez Quitter. (L'option Quitter peut varier selon le jeu ou l'application). Fermer les applications qui continuent d'être exécutées en arrière-plan (après être revenu à l'écran d'accueil) contribuera à préserver la durée de vie de la batterie ainsi qu'à réduire l'utilisation de données non désirées.

Gmail™

L'application Gmail™ peut être configurée lorsque vous effectuez la configuration initiale de votre téléphone. Selon vos paramètres de synchronisation, les services Gmail™ sur votre téléphone sont automatiquement synchronisés avec votre compte Gmail™ sur le Web. Votre vue Gmail™ par défaut est la liste de conversations de votre boîte de réception.

Appuyez sur la **touche Menu** , puis sur pour envoyer ou recevoir de nouveaux courriels et pour synchroniser vos courriels avec votre compte Gmail™ sur le Web. Appuyez sur la **touche Menu** pour accéder aux options supplémentaires suivantes : **Paramètres de libellé, Paramètres, Aide** et Envoyer un commentaire**.**

Composer – Permet de rédiger un nouveau message.

Rechercher – Permet de rechercher votre compte.

Étiquettes – Permet d'afficher les libellés du compte.

Actualiser - Permet d'actualiser le compte pour voir les nouvelles activités.

Google Talk™

Google Talk™ est le programme de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes qui utilisent Google Talk™.

Les options proposées sont les suivantes :

Ajouter ami – Permet d'envoyer une invitation pour clavarder.

Rechercher – Permet de rechercher des contacts avec lesquels vous pouvez clavarder ou de rechercher toute les

entrées de contact qui contiennent le ou les mots que vous saisissez.

Appuyez sur la **touche Menu** pour afficher les options suivantes :

Options d'affichage – Perme de changer la façon dont les contacts sont affichés.

Fermer session – Permet de fermer la session de clavardage.

Paramètres – Permet d'ajuster divers réglages.

Aide – Permet de voir les rubriques d'aide sur l'application Talk.

Envoyer un commentaire – Permet d'envoyer à Google des commentaires sur l'application Talk.

Modification des paramètres de Google Talk

Vous pouvez configurer Google Talk pour qu'il vous envoie une notification avec le contenu de chaque message que vous recevez dans un clavardage, et également émette une sonnerie ou fasse vibrer le téléphone.

Vous pouvez également configurer Google Talk pour vous connecter automatiquement quand vous allumez votre téléphone, et vous pouvez choisir d'afficher l'indicateur mobile à côté de votre nom dans les listes d'amis des autres personnes.

Pour configurer les notifications associées aux messages Google Talk

1 Dans la liste d'amis, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Paramètres**.

2 Appuyez sur le compte désiré. Appuyez ensuite sur **Notifications d'invitation** pour recevoir une notification dans la barre d'état lorsqu'un nouveau message de clavardage est reçu.

3 Appuyez sur **Notifications MI** et **Notifications de conversation vidéo** pour

recevoir des notifications dans la barre d'état lorsque vous recevez de nouveaux messages de clavardage.

4 Appuyez sur **Sonnerie de notification** et **Sonnerie de conversation vidéo** pour choisir une sonnerie qui vous avisera de l'arrivée de nouveaux messages de clavardage.

5 Appuyez sur **Vibreur** dans les sections Notifications de conversation et Conversation voix et vidéo pour choisir le paramètre de vibration lorsque vous recevez une notification de l'arrivée d'un nouveau message de clavardage.

Pour afficher ou masquer l'indicateur mobile à vos amis

1 Dans la liste d'amis, appuyez sur la **touche Menu** ▤**,** puis sur **Paramètres**.

2 Cochez ou décochez l'option **Indicateur mobile**. Si cette option est cochée, vos amis voient le logo Android™ à côté de votre nom dans leur liste d'amis, si vous avez ouvert une session dans Google Talk sur un téléphone Android.

Pour configurer Google Talk afin qu'il modifie votre état

1 Dans la liste d'amis, appuyez sur la **touche Menu** ▤, puis sur **Paramètres**.

2 Sélectionnez ou désélectionnez l'option **Absent lorsque l'affichage est désactivé**.

Lorsque l'option **Absent lorsque l'affichage est désactivé** est cochée, votre état passe automatiquement à Absent lorsque l'affichage est désactivé.

Utilitaires

Réglage de l'alarme

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **Alarme/ Horloge**.

2 Pour ajouter une nouvelle alarme, appuyez sur dans le coin inférieur gauche et réglez l'heure de l'alarme.

3 Choisissez toute autre option désirée, puis appuyez sur **Enregistrer**.

4 Appuyez sur la **touche Menu** pour supprimer toutes les alarmes ou pour régler les paramètres d'alarme.

Utilisation de la calculatrice

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **Calculatrice**.

2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.

3 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction désirée (+, –, x ou ÷), puis sur =.

4 Pour effectuer des calculs plus complexes, appuyez sur la **touche Menu**, puis sur **Fonctions avancées**, et choisissez ensuite une option.

Ajout d'un événement à votre agenda

REMARQUE

Pour utiliser la fonction Calendrier, vous devez d'abord créer un compte Google.

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **Calendrier**.

2 Pour afficher un événement, appuyez sur la date. Les événements associés à cette date s'affichent sous le calendrier dans la vue Mois. Appuyez sur un événement pour en afficher les détails. Si vous désirez ajouter un événement, appuyez sur dans le coin supérieur droit du calendrier.

3 Appuyez sur le champ **Téléphone** et entrez le nom de l'événement. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer et finir.

4 Appuyez sur le champ **Emplacement** pour indiquer l'emplacement.

5 Pour ajouter une note à l'événement, appuyez sur le champ **Description** et entrez les détails.

6 Pour un événement qui se répète, réglez les options **Fréquence** et **Rappels**, au besoin.

7 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement dans votre calendrier. Les carrés de couleur affichés dans l'agenda vous indiquent les dates auxquelles un événement a été enregistré. Une alarme sera émise à l'heure de début de l'événement, si vous avez activé cette option.

Modification du type d'affichage de l'agenda

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **Calendrier**.

2 Dans le coin supérieur gauche du calendrier, appuyez sur pour afficher les options **Jour**, **Semaine**, **Planning** ou **Mois**.

Téléchargements

Cette fonction procure un accès rapide aux onglets contenant la liste de vos fichiers téléchargés.

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** → **Téléchargements**.

2 Appuyez sur un onglet de catégorie de fichiers disponibles (téléchargements Internet ou autre), puis sélectionnez le fichier désiré. L'application Bureau Polaris peut également ouvrir certains documents de format compatible.

Gestionnaire de fichiers

Cette application vous permet de gérer dans un même endroit vos fichiers de sons, d'images, de vidéos, Bluetooth, Android et autres données sur une carte mémoire. Grâce à cette application, vous pouvez ouvrir des types de fichiers associés déjà stockés dans votre téléphone, comme des fichiers MP4.

- À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** → **Gestionnaire de fichiers**.

Polaris Office

Grâce à Polaris Office, vous pouvez voir, créer et modifier des documents à même l'appareil. Les fichiers chargés dans le téléphone peuvent provenir des cartes microSD internes du téléphone ou d'une pièce jointe à un courriel téléchargé. L'application Polaris Office prend en charge les formats de fichier suivants : TXT, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX et PDF.

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Bureau Polaris**.

2 Inscrivez vos nom et adresse de courriel sur la page Enregistrement de l'utilisateur. Pour ignorer le processus d'enregistrement, appuyez sur **Annuler**.

3 Appuyez sur **Mes dossiers** pour voir les dossiers et les documents qui se trouvent sur votre carte microSD.

4 Appuyez sur la **touche Menu** > **Nouveau fichier** pour créer un nouveau document.

5 Touchez le type de document voulu.

6 Entrez du contenu dans le document à l'aide du clavier à l'écran et des outils au bas de l'écran.

7 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la **touche Menu** > **Enregistrer** > **Enregistrer** (ou **Enregistrer sous** pour entrer un nouveau nom).

8 Appuyez sur la **touche Retour** pour quitter l'application.

Consultation et modification de documents sur votre appareil

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Bureau Polaris**.

2 Appuyez sur **Mes dossiers** pour voir les dossiers et les documents qui se trouvent sur votre carte microSD.

3 Accédez au dossier qui contient le fichier à ouvrir, s'il ne se trouve pas dans le répertoire racine.

4 Appuyez sur le document que vous désirez consulter ou modifier.

REMARQUE

Vous pouvez aussi ouvrir une pièce jointe à un courriel en appuyant sur celle-ci dans le message.

5 Le document s'ouvre alors pour lecture. Si vous désirez le modifier, appuyez sur

la **touche Menu** , puis sélectionnez **Mode édition**.

- Pour parcourir les pages, balayez l'écran dans le sens voulu.
- Pour modifier le niveau de zoom, appuyez sur la **touche Menu** > **Afficher** > **Zoom**, puis appuyez sur le niveau de zoom désiré ou pincez pour effectuer un zoom.
- Utilisez la barre d'outils au bas de l'écran pour modifier le document (fichier Word, Excel ou PowerPoint).
- Appuyez sur la **touche Menu** pour accéder aux options supplémentaires suivantes : **Enregistrer, Mode de lecture, Afficher, Insérer, Format, Personnaliser barre d'outils, Luminosité** et **Paramètres.**

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Enregistrer. Ensuite, appuyez sur la touche **Retour** pour quitter l'application.

Outils pour document Polaris Office

L'application Polaris Office contient une barre d'outils qui s'affiche automatiquement à la création d'un document.

1 Pour afficher la barre d'outils dans un document déjà créé, appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Mode édition**.

2 Touchez une icône de la barre d'outils pour afficher les options correspondantes dans une bulle contextuelle.

3 Pour masquer la bulle, touchez de nouveau l'icône dans la barre d'outils. Les flèches qui s'affichent à gauche ou à droite de la barre d'outils indiquent la présence d'autres icônes. Le contenu de la barre d'outils varie selon le type de document.

Gestion des documents en ligne

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Bureau Polaris**.

2 Appuyez sur **Ajouter un compte** > **Box.net** pour accéder à votre compte en ligne.

3 Entrez votre compte de courriel et votre mot de passe pour accéder au compte, puis appuyez sur **Ajouter**.

4 Affichez et gérez vos documents sur le serveur au besoin.

Backup

Sauvegarde et restauration des données du téléphone intelligent

Il est recommandé de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde sur la carte mémoire, en particulier avant toute mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi récupérer des données du téléphone intelligent au cas où ce dernier venait à être perdu, volé ou endommagé en raison d'un problème impromptu.

Cette application de sauvegarde est compatible avec les téléphones intelligents LG et avec d'autres versions de logiciel ou de système d'exploitation. De cette façon, lorsque vous achèterez un nouveau téléphone intelligent LG, vous pourrez sauvegarder les données de votre téléphone actuel et les restaurer sur le nouveau.

Si vous avez préchargé l'application Sauvegarde et restauration sur votre téléphone intelligent, utilisez-la pour sauvegarder et restaurer la plupart des données de votre téléphone, les **Applications** (y compris les applications non protégées), leurs paramètres, les **Applications (Tiers), les Applications (pré-installées), les Signets, l'agenda**, le **Journal d'appels,** les **Contacts**, **l'Ecran d'accueil**, les Messages et les **Paramètres système**.

- Pour procéder à une sauvegarde manuelle des données du téléphone intelligent.
- Pour programmer des sauvegardes automatiques des données du téléphone intelligent.
- Pour restaurer les données du téléphone intelligent.

Sauvegarde des données du téléphone intelligent

1 Insérez la carte mémoire dans son logement et vérifiez l'état de la mémoire.

2 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Backup** > **Sauvegarder** > **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**

3 Appuyez sur **Ajouter nouveau** pour nommer le fichier de sauvegarde, puis sélectionnez **Continuer**.

4 Cochez la case en regard des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder à la sauvegarde.

5 Une fois tous les fichiers sauvegardés, le message **Terminé** s'affiche; sélectionnez **Continuer** pour terminer la sauvegarde.

Programmation de sauvegardes automatiques

Vous pouvez programmer des sauvegardes automatiques des données en fonction de votre utilisation du téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1 Insérez la carte mémoire dans son logement et vérifiez l'état de la mémoire.

2 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Backup** > **Planification**.

3 À l'écran **Emplacement Sauvegardes Planifiées**, appuyez sur **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.

4 Sélectionnez dans la liste la fréquence des sauvegardes de vos données et paramètres, puis choisissez **Continuer**.

5 Cochez la case en regard des données à sauvegarder, puis sélectionnez **Continuer** pour terminer la programmation.

Restauration des données du téléphone intelligent

Pour restaurer les données stockées dans la mémoire embarquée de l'appareil, le mode de stockage de masse doit être désactivé.

REMARQUE
tous les fichiers stockés sur le téléphone intelligent sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde.

1 Insérez la carte mémoire dans son logement et vérifiez l'état de la mémoire.

2 Appuyez sur l'onglet **Applications**, puis sélectionnez **Backup** > **Restaurer** > **Carte mémoire** ou **Mémoire interne**.

3 À l'écran **Restaurer**, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.

4 Cochez la case en regard des données à restaurer, puis sélectionnez **Continuer** pour procéder.

REMARQUE

les données de votre téléphone seront écrasées avec le contenu de la sauvegarde.

1 Si le fichier de sauvegarde est crypté, entrez le mot de passe correspondant.

2 Une fois tous les fichiers sélectionnés restaurés, le message **Terminé** s'affiche; sélectionnez **Oui** pour redémarrer le téléphone.

REMARQUE

- Cette application de sauvegarde ne fonctionne pas si le mode de stockage de masse est activé. Sélectionnez l'option Charge seulement si le câble USB est connecté.
- Vous pouvez activer le cryptage afin de chiffrer vos fichiers de sauvegarde pour mieux les protéger.

Appuyez sur la **touche Menu** à l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sécurité** et cochez la case correspondante. Une fois le cryptage activé, un mot de passe d'activation est nécessaire pour restaurer les données d'organiseur synchronisées.

REMARQUE

Vous pouvez également supprimer automatiquement les anciennes sauvegardes et ne conserver que la plus récente. Pour ce faire, appuyez sur la **touche Menu** à l'écran **Backup**, puis sélectionnez **Paramètres** > **Sauvegardes planifiées** > **Effacement auto des anciennes sauvegardes** afin de sélectionner le nombre de sauvegardes planifiées à conserver.

LG Smart World

LG Smart World offre aux utilisateurs de téléphone LG une gamme de contenu des plus intéressant - des jeux, des applications, des fonds d'écran et des sonneries - pour leur permettre de profiter pleinement de leur expérience dans le « monde mobile ».

Accès à LG Smart World à partir du téléphone

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **LG Smart World**.

2 Touchez Ouvrir session et entrez votre ID utilisateur et mot de passe de connexion à LG Smart World. Si vous n'êtes pas encore inscrit, touchez Enregistrer pour devenir membre de LG Smart World.

3 Téléchargez le contenu voulu.

REMARQUE : Que faire si l'icône ne s'affiche pas?

1 Au moyen d'un navigateur Web mobile, accédez à LG Smart World (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.

2 Téléchargez l'application LG Smart World.

3 Exécutez le fichier téléchargé et l'installation.

4 Accédez à LG Smart World en appuyant sur l'icône .

Utilités de l'application LG Smart World

- Participation à des promotions LG Smart World mensuelles.
  - – Recherche de contenu.
  - – Recherche de contenu par catégorie (notamment, Jeux, Éducation, Divertissement, etc.).
  - – Liste du contenu téléchargé / à mettre à jour.
- Recherche rapide grâce à la simplicité des boutons de type menu.

  Sélectionnées pour vous – Contenu suggéré en fonction de vos choix précédents.

  Paramètres – Réglage du profil et de l'affichage.

  Ouvrir session – Configuration de votre identifiant et de votre mot de passe.
- Autres fonctions utiles (écran Détails du contenu).

REMARQUE

LG Smart World n'est pas offert dans tous les pays et par tous les fournisseurs.

Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos programmes à l'aide du Gestionnaire des tâches.

1 Vous pouvez voir les applications actuellement ouvertes en sélectionnant l'onglet **En cours d'exécution**. Les applications qui consomment une grande quantité de ressources système sont signalées par une description affichée en rouge. Appuyez sur l'icône **Arrêt** pour fermer les applications.

2 Vous pouvez voir les applications actuellement installées en sélectionnant l'onglet **Installée**.

3 Pour vérifier la capacité de mémoire du système et de la carte SD, sélectionnez l'onglet **Stockage**.

4 Vous pouvez afficher le gadget Gestionnaire des tâches dans l'écran d'accueil.

Lecteur vidéo

L'application intégrée Lecteur vidéo vous permet de visionner des vidéos directement à partir des fichiers stockés sur la carte SD. Cette application prend en charge la lecture des vidéos DivX.

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** → **Lecteur vidéo** . Vous obtenez une liste triée des vidéos stockées sur la carte SD.

2 Appuyez sur un fichier vidéo pour lancer le visionnement.

Enregistreur vocal

Vous pouvez utiliser l'enregistreur vocal (dictaphone) pour créer des mémos vocaux ou tout autre fichier audio.

Enregistrement d'un son ou de la voix

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**, puis sur **Dictaphone**.

2 Appuyez sur pour commencer l'enregistrement.

3 Appuyez sur pour mettre l'enregistrement en pause.

4 Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.

REMARQUE

Appuyez sur pour accéder à vos mémos vocaux. Vous pouvez écouter les enregistrements que vous avez sauvegardés.

Envoi d'un enregistrement vocal

1 Après avoir fini l'enregistrement, vous pouvez envoyer le clip audio ainsi produit, en appuyant sur **Partager** .

2 Choisissez parmi les options **Bluetooth, Courriel, Gmail, Mémo** et **Messages.** Si vous sélectionnez **Courriel**, **Gmail** ou **Messages**, l'enregistrement vocal est ajouté au message que vous rédigez et que vous pouvez envoyer comme à l'habitude.

YouTube

YouTube est un site public de communications en ligne qui permet aux utilisateurs de téléverser leurs vidéos pour les rendre accessibles au grand public. Les utilisateurs peuvent partager des vidéos au format MPEG-4.

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** → **YouTube** .

2 Appuyez sur **Accepter** si vous acceptez les conditions d'utilisation. Sinon, appuyez sur **Quitter**.

3 Une fois l'écran chargé, vous pouvez commencer à rechercher et à visionner des vidéos publiées.

4 Si vous préférez une meilleure qualité de sortie, appuyez sur → **Paramètres** → **Paramètres généraux** → **Qualité élevée sur téléphone mobile**.

Le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de nouvelles, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile.

REMARQUE

La connexion à ces services et le téléchargement de contenu peuvent entraîner des frais supplémentaires. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

< Barre d'outils >

Les icônes de l'écran présentées ci-dessous facilitent l'utilisation du navigateur.

Le navigateur qui vous permet d'accéder à des pages Web fonctionne de façon similaire à celui d'un ordinateur.

- Précédent – Permet de retourner à la page Web précédente.
- Suivant – Touche utilisée conjointement avec la touche Retour. Cette touche vous permet de vous déplacer parmi les pages Web déjà visitées sans avoir à ouvrir plusieurs fenêtres.
- Zoom – Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Pour activer cette fonction, maintenez le doigt sur l'icône Zoom et faites pivoter le téléphone vers le haut pour effectuer un zoom avant, ou vers le bas pour un zoom arrière.
- **Nouvel onglet** – Ouvre un nouvel onglet.
- **Favoris** - Permet d'afficher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des favoris.

Utilisation des options

Appuyez sur la **touche Menu** pour afficher les options suivantes :

Actualiser – Permet de recharger la page Web en cours afin de mettre à jour son contenu.

Favori – Permet d'ajouter la page Web en cours à vos favoris.

Aller à la page d'accueil – Vous permet d'ouvrir la page d'accueil.

Partager la page – Permet d'envoyer l'adresse (URL) de la page Web à d'autres personnes.

Rechercher sur la page – Permet de rechercher du texte dans la page Web en cours.

Demander une application de bureau – Vous permet de passer de la page d'application mobile à la page d'ordinateur de bureau.

Sauvegarder pour lecture hors ligne – Vous permet d'enregistrer la page Web en cours en vue de la lire hors connexion.

Luminosité – Vous permet de régler la luminosité de l'affichage.

Paramètres – Ouvre les paramètres du navigateur.

Quitter – Vous permet de fermer le navigateur.

CONSEIL

Pour revenir à la page Web précédente, appuyez sur la **touche Retour** .

Application On-Screen Phone

LOGICIEL POUR LG

L'application On-Screen Phone permet de voir l'écran de votre téléphone mobile sur un ordinateur par l'intermédiaire d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez également contrôler le téléphone mobile à partir de l'ordinateur à l'aide de la souris ou du clavier.

Icônes d'On-Screen Phone 3.0

- Lance LG Home Panorama ou modifie les préférences d'On-Screen Phone.
- Connexion ou déconnexion du téléphone mobile à l'ordinateur.
- Réduit la fenêtre d'On-Screen Phone.
- Agrandit la fenêtre d'On-Screen Phone.
- Ferme le programme On-Screen Phone.

Fonctions du programme On-Screen Phone

– **Transfert et contrôle en temps réel** : Permet d'afficher l'écran de votre téléphone mobile sur un ordinateur auquel il est relié, et d'exécuter des commandes dans le téléphone depuis l'ordinateur.

- **Utilisation de la souris** : Permet d'exécuter des commandes dans votre téléphone mobile en utilisant une souris pour cliquer sur des éléments et les déplacer sur l'écran de l'ordinateur.
- **Saisie de texte au clavier** : Permet de rédiger un message texte ou une note dans le téléphone en utilisant le clavier de l'ordinateur.
- **Transfert de fichier (du téléphone vers l'ordinateur)** : Permet de copier des fichiers de votre téléphone (photos, vidéos, musique, fichiers Polaris Office, etc.) sur l'ordinateur. Il suffit de cliquer avec le bouton droit sur le fichier et de le faire glisser jusqu'à l'emplacement désiré sur l'ordinateur.

- **Transfert de fichier (de l'ordinateur vers le téléphone mobile)** : Permet de copier des fichiers de l'ordinateur sur votre téléphone mobile. Il suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser jusque dans la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers transférés sont stockés dans le dossier OSP.
- **LG Home Panorama** : Affiche l'ensemble de l'espace de travail de la page d'accueil LG. Vous pouvez facilement organiser les icônes et les gadgets et lancer des applications en cliquant deux fois sur leurs raccourcis.

REMARQUE
Assurez-vous que la page d'accueil LG s'affiche par défaut. Il est possible que certains gadgets ne fonctionnent pas correctement sur LG Home Panorama.

- **Notifications d'événements en temps réel** : Affiche une fenêtre qui vous prévient des appels entrants, des nouveaux messages texte, des alarmes et des événements.

Installation d'On-Screen Phone sur l'ordinateur

Visitez **LG.com** (http://www.lg.com). Repérez la zone de recherche dans le coin supérieur droit et entrez le numéro de modèle. Sélectionnez votre modèle dans la liste **ASSISTANCE**. Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **OSP**, puis cliquez sur **TÉLÉCHARGER**. Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Exécuter** pour installer On-Screen Phone sur votre ordinateur.

Connexion du téléphone mobile à un ordinateur

On-Screen Phone 3.0 accepte les connexions USB et Wi-Fi. Suivez les instructions de l'assistant de connexion du programme OSP.

REMARQUE

Assurez-vous que la case On-Screen Phone est cochée sous **Configurations du système** > **Connectivité** > **On-Screen Phone** > **On-screen Phone**. Notez qu'il est possible que la batterie se décharge plus rapidement en raison de la consommation plus importante dans le cadre d'une connexion Wi-Fi à On-Screen Phone.

Lorsque vous connectez votre téléphone cellulaire à votre ordinateur par Mobile Hotspot et que vous accédez à Internet sur l'ordinateur, des frais de données supplémentaires peuvent s'appliquer selon le forfait de données DataPro auquel vous avez souscrit.

L'accès à Internet depuis un réseau Wi-Fi pourrait ne pas être possible selon l'importance du trafic. Le fait d'agrandir la fenêtre On-Screen Phone peut ralentir l'affichage des données.

Vérification de la connexion entre le téléphone et l'ordinateur

Une fois que les appareils ont été connectés, faites glisser vers le bas la barre d'état au haut de l'écran d'accueil, afin de vérifier l'état de la connexion à On-Screen Phone.

Pour déconnecter votre téléphone de l'ordinateur

Cliquez sur dans le coin supérieur gauche de la fenêtre On-Screen Phone. Vous pouvez aussi faire glisser vers le bas la barre d'état située en haut de l'écran d'accueil, puis choisir **On-Screen Phone connecté** > **Déconnecter l'On-screen phone**. Appuyez sur **Déconnecter** dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils dont vous avez besoin pour personnaliser et configurer votre téléphone. Tous les paramètres dans l'application Paramètres sont décrits dans cette section.

Pour ouvrir l'application Paramètres

- À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Paramètres** .
– À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** > Configurations du système.

CONNEXIONS SANS FIL

Ce menu vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth, les points d'accès mobile et le partage de connexion de données, le mode Avion et les connexions RPV.

Wi-Fi

Pour utiliser la connexion Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil. Certains points d'accès sont publics et vous pouvez simplement vous y connecter. D'autres sont cachés ou mettent en œuvre d'autres fonctions de sécurité; vous devez donc configurer votre téléphone pour pouvoir vous y connecter.

Activer le Wi-Fi

À l'écran d'accueil, ouvrez le panneau de notification et appuyez sur pour activer la connexion Wi-Fi. Une icône bleue vous indique que la connexion Wi-Fi est active.

OU

Appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Configurations du système** > **Wi-Fi**. Faites ensuite glisser le bouton vers la droite.

Pour établir la connexion à un réseau Wi-Fi

Désactivez la connexion Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas, afin d'augmenter la durée de charge de votre batterie.

1 À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Configurations du système** > **Wi-Fi**.
2 Faites glisser le bouton vers la droite pour activer la fonction afin de détecter les réseaux Wi-Fi disponibles.
   - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Les réseaux sécurisés sont

indiqués par une icône de cadenas.

3 Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.

- Si le réseau est sécurisé, on vous demande d'entrer un mot de passe ou d'autres informations de sécurité. (Demandez les détails à votre administrateur réseau.)

4 La barre d'état au haut de l'écran contient une icône qui vous indique l'état de la connexion Wi-Fi.

CONSEIL

Si vous n'êtes pas à portée d'un réseau Wi-Fi et utilisez une connexion réseau, des frais additionnels peuvent s'appliquer.

REMARQUE

Cet appareil prend en charge les mécanismes de sécurité WEP, WPA/WPA2-PSK et 802.1x EAP. (Certains mécanismes EAP ne sont pas pris en charge.) Si votre fournisseur de services Wi-Fi ou l'administrateur du réseau a établi un cryptage pour assurer la sécurité du réseau, vous devez entrer la clé de sécurité dans la fenêtre qui s'ouvre. Si le cryptage n'est pas activé, cette fenêtre ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé de sécurité auprès de votre fournisseur de services Wi-Fi ou de l'administrateur de votre réseau.

Bluetooth

Utilisation de Bluetooth

1 Dans la zone **Connexions sans fil**, appuyez sur Bluetooth, puis faites glisser le bouton vers la droite pour activer la fonction Bluetooth.

2 Appuyez sur **Recherche d'appareils** au bas de l'écran.

3 Appuyez sur le nom de l'appareil que vous désirez coupler, puis appuyez

sur **Se connecter** pour associer et connecter l'appareil.

CONSEIL
Veuillez consulter la documentation fournie avec l'appareil Bluetooth pour obtenir de plus amples renseignements sur le mode de couplage et sur le mot de passe (habituellement 0 0 0 0 – quatre zéros).

Envoi de données de votre téléphone par liaison Bluetooth

Vous pouvez transmettre des données par liaison Bluetooth en exécutant une application particulière, et non pas par le menu Bluetooth.

* **Envoi d'images :** Ouvrez l'application **Galerie** et appuyez sur une image. Appuyez ensuite sur > **Bluetooth**. Vérifiez si la liaison Bluetooth est activée et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer les données.
* **Envoi des contacts** : Ouvrez l'application Contacts. Appuyez sur le contact que vous souhaitez partager, puis appuyez sur la **touche Menu** > **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si la liaison Bluetooth est activée et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer des données.
* **Envoi de plusieurs contacts sélectionnés :** Ouvrez l'application Répertoire. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la **touche Menu** > **Partager**. Appuyez sur les contacts que vous souhaitez envoyer ou appuyez sur **Tout sélectionner, dans le coin supérieur gauche de l'écran.** Appuyez sur **Joindre** > **Bluetooth**. Vérifiez si la liaison Bluetooth est activée et appuyez sur **Recherche d'appareils**. Sélectionnez ensuite l'appareil auquel vous désirez envoyer les données.
* **Connexion FTP (si le serveur FTP est pris en charge sur le téléphone)** : À l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** > **Configurations du système** > **Bluetooth**. Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée. Appuyez sur **Rendre dispositif visible** afin de rendre votre téléphone visible pour les autres appareils Bluetooth. Recherchez ensuite des appareils. Repérez le service désiré et connectez-vous au serveur FTP.

CONSEIL

La version prise en charge est Bluetooth 3.0 et elle est certifiée par Bluetooth SIG. Cette version est compatible avec les autres appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher ce téléphone à partir d'un autre appareil, à l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** > **Configurations du système** > **Bluetooth**. Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée. Appuyez sur Rendre téléphone visible pour rendre votre téléphone visible pour les autres appareils Bluetooth. La visibilité est de 2 minutes par défaut.
- Pour modifier la durée de la visibilité, appuyez sur la **touche Menu** > Expiration de visibilité. Choisissez une des options suivantes : 2 minutes, 5 minutes, 1 heure ou Ne jamais désactiver.
- Les profils pris en charge sont HFP/HSP, A2DP, AVRCP, OPP, FTP (serveur), PBAP et HID.

Utilisation des données

Vous pouvez vérifier la quantité de données utilisées, activer ou désactiver les données mobiles ou définir la limite des données mobiles.

Données mobiles - Faites glisser le bouton vers la droite pour activer la fonction de données mobiles.

Limiter la transmission de données mobiles - Cochez cette option pour établir une limite de données mobiles.

Appel

Vous pouvez configurer les réglages des appels, comme le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Plus

Mode Avion

Le mode avion vous permet de désactiver rapidement toutes les connexions sans fil.

1. À l'écran **Sans fil et réseaux**, appuyez sur Plus, puis activez le Mode Avion (une coche bleue apparaît dans la case).
2. Appuyez de nouveau sur la case pour désactiver le mode.

OU

1 Maintenez enfoncée la **touche de mise en marche / verrouillage** puis appuyez sur **Avion**.

2 Maintenez enfoncée la **touche de mise en marche / verrouillage** puis appuyez de nouveau sur **Avion** pour désactiver ce mode.

Wi-Fi Direct

Cochez la case pour activer la fonction Wi-Fi Direct. Définissez le nom de l'appareil Wi-Fi et recherchez d'autres appareils.

Point d'accès Wi-Fi mobile

Vous pouvez également utiliser votre téléphone pour fournir une connexion mobile à large bande à d'autres périphériques, jusqu'à concurrence de huit. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.

Pour créer un point d'accès mobile à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** > **Configurations du système**. Dans la section **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **Plus** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Appuyez ensuite une autre fois sur **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer cette fonction. La présence d'une coche indique que la fonction est activée. Pour modifier le **SSID, le type de sécurité ou le mot de passe**, appuyez sur **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.

REMARQUE

Vous devez disposer d'un forfait de données DataPro approprié pour utiliser la fonction de points d'accès mobiles. Les appareils connectés à votre point d'accès mobile utilisent les données de votre forfait DataPro. Les forfaits ne sont pas illimités et des frais importants pourraient vous être facturés si vous dépassez la limite de données prévue dans le forfait. La performance de la connexion peut varier selon le nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs.
Si vous n'utilisez pas de mot de passe, d'autres personnes pourront se connecter à votre point d'accès mobile.

Partage de connexion de données

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour fournir une connexion de données à un ordinateur, en activant le partage de connexion et en reliant l'ordinateur au téléphone au moyen d'un câble USB.

Pour partager la connexion de votre téléphone par câble USB

1 Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

2 L'invitation à une connexion USB s'affiche. Appuyez sur **Via USB** pour confirmer.

REMARQUE

- Vous devez disposer d'un forfait de données DataPro approprié pour pouvoir partager la connexion. Les appareils connectés par partage de connexion avec votre téléphone utilisent les données de votre forfait DataPro. Les forfaits ne sont pas illimités et des frais importants pourraient vous être facturés si vous dépassez la limite de données prévue dans le forfait. La performance de la connexion peut varier selon le nombre d'appareils connectés et d'autres facteurs.
- Vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD de votre téléphone à partir de l'ordinateur lorsque vous utilisez le partage de connexion via USB.

RPV

Affiche la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés précédemment. Vous pouvez ajouter différents types de réseaux privés virtuels.

Réseaux mobiles

Réglez les options d'itinérance pour la transmission des données, le mode réseau et l'opérateur réseau, le nom des points d'accès (APN), etc.

REMARQUE

Vous devez configurer un NIP ou un mot de passe de verrouillage de l'écran pour pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

TÉLÉPHONE

Son

Réglez le son, les notifications, les paramètres par défaut et le mode Vibreur. Vous pouvez également gérer le retour haptique et audible.

Profils sonores - Vous pouvez choisir le profil Son, Vibreur seulement ou Silencieux.

Volumes - Réglez le volume du téléphone selon vos besoins et votre environnement.

SONNERIE ET NOTIFICATIONS

Sonnerie du téléphone - Choisissez la sonnerie pour les appels entrants.

Sonneries de notifications - Choisissez la sonnerie pour les notifications qui signalent la réception de nouveaux messages ou les événements du calendrier.

Sonnerie avec vibration – Cochez cette case pour activer le vibreur en cas d'appel et de notification.

Temps calme – Faites glisser le bouton pour définir les heures pendant lesquelles vous voulez couper tous les sons, sauf le réveil et le multimédia.

APPUYEZ SUR COMMENTAIRE ET SYSTÈME

Sonorités des touches d'appel – Indiquez si vous souhaitez que des tonalités soient émises lorsque vous utilisez le clavier.

Sélections audibles – Indiquez si vous souhaitez entendre un son lorsque vous appuyez sur les boutons, les icônes ou d'autres éléments à l'écran.

Verrouillage de l'écran - Choisissez si vous voulez que le verrouillage ou le déverrouillage de l'écran soit signalé par un son.

Vibreur lors du toucher – Choisissez si vous voulez que le téléphone vibre lorsque vous appuyez sur les boutons et les touches.

Affichage

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran.

Rotation auto écran – Permet de changer automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Mise en veille de l'écran – Permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran.

Type de police – Sélectionnez le type de police de caractères désiré.

Taille de police – Sélectionnez la taille de police de caractères désirée.

Éclarage de face – Appuyez pour configurer les options de rétroéclairage sur le rabat.

Activer éclairage de face : Cochez cette case pour activer le rétroéclairage des touches sur le rabat (Menu, Accueil, Retour) lorsque vous utilisez l'appareil.

Durée d'éclairage de face : Sélectionnez la durée pendant laquelle les touches sur le rabat restent rétroéclairées lorsque l'écran est allumé.

Écran d'accueil

Théme – permet de choisir un thème pour les menus.

Animation – Permet d'activer les transitions animées pour tous les effets pris en charge (y compris pendant que vous naviguez d'un écran à l'autre) ou d'utiliser le téléphone sans aucune animation facultative; ce paramètre ne contrôle pas les animations dans toutes les applications.

Effet d'écran – Permet de sélectionner le type d'effet à afficher lorsque vous faites glisser votre doigt d'une page d'écran d'accueil vers la suivante.

Fond d'écran – Permet de définir le fond d'écran.

Faire défiler papier peint – Cochez cette option pour que le fond d'écran défile avec l'écran au lieu d'être affiché comme une image statique.

Défiler des écrans d'une façon circulaire – Cochez cette option pour

retourner au premier écran après le dernier lorsque vous faites défiler les pages.

Sauvegarde & restauration Accueil – Sélectionnez cette option pour activer la sauvegarde et la restauration des configurations d'applications et de gadgets ainsi que du thème.

Verrouillage de l'écran

ÉCRAN

Choisir l'écran bloqué – Permet de sélectionner une des options ci-dessous pour protéger votre téléphone.

Aucun – Aucun verrouillage de l'écran n'est activé.

Glisser – Faire glisser n'importe quelle partie de l'écran pour déverrouiller l'écran.

Débloquer Face – Permet de déverrouiller l'écran au moyen de la reconnaissance faciale. Il suffit de suivre les invites affichées. Vous devez sélectionner Schéma ou Code PIN comme option de secours.

Schéma – Ouvre une série d'écrans pour vous guider dans le processus de définition d'un schéma de déverrouillage de l'écran. Nous recommandons d'entrer également un code PIN au cas où vous oublieriez le schéma. Vous pouvez ensuite définir le fond d'écran de verrouillage, choisir d'afficher ou non les renseignements sur le propriétaire et configurer le délai de verrouillage d'écran, la fonction de vibreur lors du toucher et l'affichage du schéma.

Code PIN – Entrez un numéro d'identification personnel servant à déverrouiller l'écran.

Mot de passe – Entrez un mot de passe servant à déverrouiller l'écran.

Fond d'écran – Sélectionnez l'image d'arrière-plan à afficher dans l'écran de verrouillage.

Horloges et Gadget – Permet de personnaliser les horloges et les raccourcis de l'écran de verrouillage.

Info sur le propriétaire – Permet d'afficher les renseignements sur le propriétaire à l'écran de verrouillage.

TEMPORISATEUR DU VERROUILLAGE

Temporisateur du verrouillage - Lorsque votre téléphone est en mode de veille, il est automatiquement verrouillé après le délai que vous indiquez. Cependant, si vous sélectionnez Aucun dans le menu Choisir l'écran bloqué, votre téléphone ne sera pas verrouillé.

Verrouillage instantané du bouton d'alimentation - Même si vous avez défini un délai de temporisation du verrouillage, votre téléphone se verrouille dès que vous appuyez sur le bouton d'alimentation. Cependant, si vous sélectionnez Aucun dans le menu Choisir l'écran bloqué, votre téléphone ne sera pas verrouillé.

Rangement

STOCKAGE INTERNE

Vous pouvez surveiller la mémoire utilisée et la mémoire disponible dans votre système.

Espace total – Indique la quantité totale d'espace sur la carte microSD installée dans votre téléphone. Les valeurs sont indiquées selon le type de fichiers stockés.

CARTE SD

Vous pouvez surveiller la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre carte microSD.

Désactiver la carte SD - Appuyez sur cette option pour désactiver la carte microSD de votre téléphone afin de la retirer en toute sécurité.

Effacer la carte SD – Supprime de façon permanente tout ce qui se trouve sur la carte microSD et la prépare à être utilisée avec votre téléphone.

Économiseur d'énergie

Économie d'énergie activée – Sélectionnez le niveau d'activation de l'économiseur d'énergie.

Astuces pour la fonction d'économie de la batterie – Sélectionnez cette option pour afficher des conseils sur la réduction de l'énergie consommée.

ÉLÉMENTS DE LA FONCTION D'ÉCONOMIE DE LA BATTERIE – Sélectionnez cette option pour désactiver certaines fonctions lorsque la batterie est faible.

Synchronisation auto – Permet de désactiver la synchronisation automatique.

Wi-Fi – Pour désactiver la fonction Wi-Fi lorsque les données ne sont pas utilisées.

Bluetooth – Permet de désactiver la liaison Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté.

Vibreur lors du toucher – Désactive la rétroaction de touche.

Luminosité - Permet de régler la luminosité.

Mise en veille de l'écran – Pour ajuster le délai de mise en veille de l'écran.

Éclairage de face – Permet de configurer le délai de rétroéclairage des touches sur le rabat.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE - Permet d'afficher l'énergie consommée par votre téléphone.

Apps

Le menu de paramètres d'Applications vous permet d'afficher les détails des applications installées sur votre téléphone, de gérer leurs données, de les forcer à s'arrêter et d'indiquer si vous désirez ou non autoriser l'installation d'applications que vous obtenez à partir de sites Web et de courriels. Appuyez sur l'onglet Téléchargées, Sur la carte SD, En cours d'exécution ou Tous pour afficher les renseignements relatifs aux applications installées.

PERSONNEL

Comptes et synchro

Utilisez le menu de paramètres Comptes et synchro pour ajouter, supprimer et gérer vos comptes Google™ et les autres comptes pris en charge. Vous pouvez aussi utiliser ces paramètres pour déterminer si toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent les données selon leurs propres calendriers, et comment elles le font le cas échéant, ainsi que pour déterminer si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur. Gmail™, Calendrier et d'autres applications peuvent avoir leurs propres paramètres de synchronisation des données; reportez-vous aux sections concernant ces applications pour connaître tous les détails. Faites glisser vers la droite pour activer l'ajout de compte ou la synchronisation. Appuyez sur Ajouter un compte si vous désirez ajouter un autre compte.

Services de localisation

Utilisez le menu de paramètres Services de localisation pour définir vos préférences d'utilisation et de partage de votre emplacement quand vous recherchez de l'information et quand vous utilisez des applications basées sur l'emplacement, comme Google Maps.

Service de géolocalisation Google – Cochez cette option pour utiliser l'information provenant des réseaux Wi-Fi et mobiles afin de déterminer votre emplacement approximatif lorsque vous faites des recherches dans Google Maps et d'autres applications. Quand vous cochez cette option, on vous demande si vous acceptez de partager votre emplacement de façon anonyme avec le service de localisation de Google.

Satellites GPS – Cochez cette option pour activer le récepteur satellite du système mondial de localisation (GPS) de votre téléphone, afin de préciser votre emplacement avec une exactitude pouvant atteindre quelques mètres (au niveau de la rue). Dans les faits, l'exactitude du GPS dépend de la possibilité d'avoir une vue sans obstacles du ciel, ainsi que d'autres facteurs.

Emplacement & recherche Google – Autorisez Google à utiliser votre situation géographique pour améliorer les résultats de recherche et d'autres services.

Sécurité

Utilisez les paramètres de sécurité qui contribuent à protéger votre téléphone et ses données.

BLOCAGE DE LA CARTE SIM

Configurer blocage SIM – Ouvre un écran dans lequel vous pouvez activer l'utilisation d'un code PIN ou modifier le code PIN si cette option est déjà activée.

MOTS DE PASSE

Mot de passe visible – Cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe pendant que vous les tapez, de façon à voir le texte que vous saisissez.

ADMINISTRATION DU TÉLÉPHONE

Administrateurs du périphérique – Permet d'ajouter ou de supprimer des administrateurs du téléphone.

Sources inconnues – Pour autoriser l'installation d'applications qui ne proviennent pas du site Play Store.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

Titres de compétences sûrs – Cochez cette option pour permettre aux applications d'accéder à la mémoire cryptée des certificats sécurisés, des mots de passe et des autres identifiants connexes de votre téléphone. Le stockage des identifiants vous permet d'établir des connexions avec certains réseaux VPN et Wi-Fi. Si vous n'avez pas défini de mot de passe pour le stockage sécurisé des identifiants, ce paramètre est estompé.

Installer à partir du stockage – Appuyez sur cette option pour installer un certificat sécurisé à partir d'une carte microSD.

Effacer les informations d'identification – Supprime tous les certificats sécurisés et les identifiants connexes, et efface le mot de passe propre au stockage sécurisé après vous avoir demandé de confirmer cette opération.

Langue et entrée

Sélectionnez la langue du texte sur votre téléphone et configurez le clavier virtuel, y compris pour les mots que vous avez ajoutés au dictionnaire.

Langue – Choisissez la langue à utiliser sur votre téléphone.

Dictionnaire personnel – Permet d'afficher, de modifier et d'ajouter des mots dans votre dictionnaire personnel.

CLAVIER ET MODES DE SAISIE

Par défaut – Affiche le type de clavier par défaut.

Cochez le clavier que vous désirez utiliser, soit la saisie vocale Google ou le clavier LG. Appuyez ensuite sur ⚙ pour configurer les paramètres du clavier.

VOIX

Recherche vocale – Appuyez sur cette option pour configurer les paramètres de recherche vocale.

Sortie Texte-à-parole – Appuyez sur cette option pour configurer le dispositif ou les paramètres généraux de sortie des données de synthèse vocale.

SOURIS / PAVÉ TACTILE

Vitesse du pointeur – Permet de régler la vitesse de déplacement du pointeur.

Sauvegarde et réinitialisation

SAUVEGARDE ET RESTAURATION

Sauvegarder mes données – Permet de sauvegarder vos données d'application, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres pour les serveurs Google.

Compte de sauvegarde – Affiche les comptes pour lesquels la sauvegarde est actuellement activée.

Restaurer automatiquement – Lorsque vous réinstallez une application, les paramètres et les données sauvegardés sont automatiquement restaurés.

DONNÉES PERSONNELLES

Réinit valeurs d'usine – Efface toutes les données du téléphone.

SYSTÈME

Date et heure

Permet de définir vos préférences d'affichage de la date et de l'heure.

Accessibilité

Les paramètres de l'option Accessibilité vous permettent de configurer tout plugiciel d'accessibilité que vous avez installé sur votre téléphone.

REMARQUE

Des plugiciels supplémentaires sont nécessaires pour que cette option soit disponible.

Connectivité

CONNEXION USB

USB Type de liaison – Ouvre une boîte de dialogue permettant de choisir le mode de connexion par défaut lorsque vous raccordez votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble USB. Choisissez parmi les options suivantes **: Charger seulement, Mémoire, Synchro média (MTP), Via USB, Logiciel pour PC** ou **Photo (PTP)**.

Demander en connexion – Cochez cette option pour que l'appareil vous demande de choisir le mode de connexion USB lorsque vous vous connectez à un ordinateur.

Aide - Appuyez sur cette option pour obtenir des renseignements sur les différents types de connexion USB.

Options de développeur

Débogage USB – Cochez cette case pour activer le Mode de débogage lorsqu'un câble USB est connecté.

ID de l'appareil de développement – Affiche l'ID de votre appareil de développement.

Rester éveillé – Si cette option est activée, l'écran ne sera jamais en mode Veille pendant que l'appareil est connecté à un chargeur.

Autoriser les positions fictives – Cochez cette case pour autoriser les positions fictives.

Mot de passe de sauvegarde du Bureau – Permet de définir un mot de passe pour la sauvegarde des données du Bureau.

INTERFACE D'UTILISATEUR

Mode strict activé – Cochez cette case pour faire clignoter l'écran lorsque les applications effectuent de longues opérations.

Emplacement du pointeur – Cochez cette case pour rendre les données des touches visibles à l'écran.

Montrer les touches – Cochez cette case pour afficher une notification visuelle lorsque vous touchez l'écran.

Montrer les mises à jour de l'écran – Cochez cette case pour faire clignoter les zones de l'écran lorsqu'elles sont mises à jour.

Afficher l'utilisation du CPU – Cochez cette case pour afficher un écran indiquant l'utilisation actuelle de l'unité centrale.

Forcer le rendement GPU – Cochez cette case pour utiliser l'accélération matérielle 2D dans les applications.

Échelle d'animation Window – Permet de régler l'échelle d'animation des fenêtres.

Échelle d'animation de transition – Permet de sélectionner l'échelle d'animation des transitions d'un écran à l'autre.

APPLICATIONS

Ne pas garder les activités – Cochez cette case pour fermer chaque activité dès que vous la quittez.

Limiter les processus de fond – Permet de définir la limite des processus en arrière-plan.

Tout afficher ANRs – Cochez cette case pour afficher la boîte de dialogue relative aux applications en arrière-plan qui ne répondent pas.

À propos du téléphone

Permet d'afficher des renseignements juridiques, de vérifier l'état du téléphone et la version du logiciel ou de mettre à jour le logiciel.

Mise à jour logicielle

Mise à jour du logiciel du téléphone

Cette fonction vous permet d'effectuer une mise à jour de votre micrologiciel à la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service. Pour en savoir plus sur l'utilisation de cette fonction, veuillez visiter le site http://www.lg.com. L'utilisation du programme de mise à jour du microcode de téléphone mobile nécessite toute votre attention. Par conséquent, assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui figurent à chaque étape du processus avant de passer à l'étape suivante. Veuillez noter que vous ne devez pas retirer le câble USB ou la batterie durant une mise à niveau, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone mobile.

Mise à niveau du logiciel de téléphone mobile LG par liaison radio

Cette fonction permet de mettre à niveau le micrologiciel de votre téléphone à la version la plus récente en utilisant la liaison radio, ce qui vous évite d'avoir à vous connecter au moyen d'un câble de données USB. Cette fonction n'est disponible que dans l'éventualité où LG mette à disposition une version plus récente du micrologiciel de votre appareil. Vous pouvez d'abord vérifier la version logicielle de votre téléphone mobile : **Appuyez sur la touche Menu** > **Configurations du système** > **À propos du téléphone**. La version logicielle est indiquée au bas de la liste.

Pour effectuer la mise à jour du logiciel du téléphone, appuyez sur la **touche Menu** > **Configurations du système** > **À propos du téléphone** > **Mise à jour logiciel** > **Vérifiez maintenant pour actualiser.**

REMARQUE

LG se réserve le droit, à son entière discrétion, d'offrir des mises à niveau du micrologiciel de certains modèles seulement et ne donne aucune garantie quant à la disponibilité de versions plus récentes du micrologiciel de tous les modèles.

REMARQUE

Vos données personnelles pourraient être effacées lors de la mise à jour du logiciel du téléphone, y compris l'information sur votre compte Google et sur tous vos autres comptes, les données et paramètres de votre système et de vos applications, ainsi que toutes les applications téléchargées et la licence DRM.
Par conséquent, LG recommande d'effectuer une sauvegarde de vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel. LG n'assume aucune responsabilité relativement à la perte de données personnelles.

Droits d’auteur et marques de commerce

DivX Mobile DIVX HD

À PROPOS DES VIDÉOS DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ce téléviseur est un appareil homologué DivX Certified® qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour obtenir plus d'information sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site divx.com.

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX À LA DEMANDE : Cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour obtenir votre code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Une fois que vous disposez de ce code, visitez le site vod.divx. com pour en savoir plus sur la procédure d'enregistrement.

Homologué DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à une résolution HD 720p, y compris le contenu en accès limité.

DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales et sont utilisés sous licence.

Accessoires

Ces accessoires sont disponibles pour utilisation avec l'appareil LG-P769 **(les articles décrits ci-dessous peuvent être en option).**

Adaptateur de voyage

Câble de données

Permet de raccorder le LG-P769 à votre ordinateur.

Guide de l'utilisateur

Permet d'en savoir plus sur le LG-P769.

Casque d'écoute stéréo

Batterie

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

Dépannage

Cette section décrit certains problèmes que vous pourriez éprouver lors de l'utilisation de votre téléphone. Vous pouvez corriger facilement la plupart de ces problèmes, mais certains peuvent nécessiter que vous appeliez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Erreur SIM	La carte SIM n'est pas insérée ou est incorrectement insérée dans le téléphone.	Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement dans le téléphone.
Aucune connexion réseau / Perte de connexion réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez en dehors du réseau de votre opérateur. L'opérateur du réseau a activé de nouveaux services.	Déplacez-vous près d'une fenêtre ou dans un endroit dégagé. Vérifiez la zone de couverture de votre opérateur réseau. Vérifiez si la carte SIM date de plus de 6 à 12 mois. Le cas échéant, échangez votre carte SIM à la succursale la plus proche de votre fournisseur de services réseau. Communiquez avec votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour modifier un code de sécurité, entrez une deuxième fois le nouveau code afin de le confirmer. Les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas.	Si vous avez oublié votre code, communiquez avec votre fournisseur de services.
Une application ne peut pas être activée	Fonction non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis	Communiquez avec votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible d'appeler	Erreur de composition Nouvelle carte SIM insérée. Limite de forfait atteinte.	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez s'il y a de nouvelles restrictions. Communiquez avec votre fournisseur de services ou réinitialisez la limite en entrant le code PIN2.
Impossible de mettre le téléphone sous tension	La pression sur la touche de fin d'appel et de mise en marche est trop brève. La batterie n'est pas chargée. Les contacts de la batterie sont sales.	Appuyez sur la touche de mise en marche durant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge à l'écran. Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée. La température extérieure est trop élevée ou trop faible. Problème de contact Aucune tension. Chargeur défectueux Chargeur incorrect Batterie défectueuse	Rechargez la batterie. Assurez-vous de charger le téléphone à des températures normales. Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les au besoin. Branchez le chargeur dans une autre prise. Si le chargeur ne se réchauffe pas, remplacez-le. Utilisez seulement des accessoires LG d'origine. Remplacez la batterie.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro autorisé est activée.	Vérifiez le menu des paramètres et désactivez la fonction.

Dépannage

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible de recevoir ou d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez du téléphone certains messages.
Un fichier ne s'ouvre pas	Type de fichier non pris en charge.	Vérifiez si le format du fichier est pris en charge.
La carte SD ne fonctionne pas	Seuls les systèmes de fichiers FAT16 et FAT32 sont pris en charge.	Vérifiez le système de fichiers de la carte SD par l'intermédiaire du lecteur de carte, ou formatez la carte à partir du téléphone.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème du capteur de proximité	Si vous utilisez une pellicule ou un étui de protection, vérifiez s'il a couvert la zone autour du capteur de proximité. Assurez-vous que la zone autour du capteur de proximité est propre et dégagée.
Sans tonalité	Mode de vibration	Vérifiez les paramètres sélectionnés dans le menu Son et assurez-vous que l'appareil n'est pas en mode vibration ou silencieux.
Communication coupée ou écran gelé	Problème intermittent du logiciel.	Retirez la batterie, puis insérez-la de nouveau et rallumez le téléphone. Tentez d'effectuer une mise à jour du logiciel sur le site Web.

Message	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Téléphone verrouillé et ne fonctionne pas.	Redémarrer le téléphone	1. Éteignez le téléphone. 2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie. 3. Installez la batterie. 4. Remettez le couvercle en place. 5. Rallumez le téléphone.

GARANTIE LIMITÉE

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de toute défectuosité de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

1. Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
2. Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
3. Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
4. Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
5. Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toutes pièces du téléphone et tous accessoires défectueux.
6. LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE

1. Les défectuosités ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
2. Les défectuosités ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
3. Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défectuosités de matériel ou de fabrication.
4. Les défectuosités ou anomalies présumées si le Service à la clientèle chez LG n'a pas été avisé par l'utilisateur initial durant la période de la garantie limitée en vigueur.

5. Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
6. Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
7. Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
8. Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, expresses et implicites au sens le plus large autorisé par la loi, des actes législatifs ou autres, y compris, mais sans s'y limiter, toute garantie implicite de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier.
2. Le transporteur est responsable des dommages que peuvent subir les marchandises en cours d'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr (voir les liens à « Assistance > Assistance téléphone portable »)

LG Electronics Canada Inc.
North York, Ontario

LG
Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

Printed in Korea