website http://www.lg.com

LG

LG

جهاز التحكم عن بعد الجديد العريض السلكي

دليل المالك والتركيب

الطراز: PQRCVSL0
PQRCVSL0QW

هام

- يُرجى قراءة دليل المالك والتركيب كاملاً قبل تركيب المنتج.
- يجب القيام بأعمال التركيب وفقًا لمعايير التوصيل الوطنية وبواسطة أشخاص مؤهلين ومعتمدين.
- كما يُرجى الاحتفاظ بدليل المالك والتركيب هذا بعد قراءته بدقة وذلك للرجوع إليه في المستقبل.

قائمة المحتويات

احتياطات الأمان ٣
وصف الأجزاء ٤
تعليمات التركيب ٥
التحكم الجماعي ٧
الضبط الخاص بالتركيب– كيف يمكن الدخول إلى وضع الضبط الخاص بعامل التركيب. ٨
الضبط الخاص بالتركيب– وضع التشغيل التجريبي ١١
الضبط الخاص بالتركيب – ضبط عنوان التحكم المركزي ١٢
الضبط الخاص بالتركيب – E.S.P. ١٣
الضبط الخاص بالتركيب– المقاوم الحراري ١٥
الضبط الخاص بالتركيب– اختيار ارتفاع السقف ١٦
الضبط الخاص بالتركيب– ضبط الضغط الاستاتيكي ١٧
الضبط الخاص بالتركيب – الإعداد الرئيسي/التابع لجهاز التحكم عن بعد ١٨
الضبط الخاص بالتركيب – تخطي الإعداد الرئيسي/التابع ١٩
الضبط الخاص بالتركيب– ضبط وضع الاتصال الجاف ٢٠
الضبط الخاص بالتركيب– حالة المكان ٢١
الضبط الخاص بالتركيب– مئوية/فهرنهايت ٢٢
الضبط الخاص بالتركيب– تعيين نوع المنطقة ٢٣
الضبط الخاص بالتركيب– تعيين رقم المنطقة ٢٤
ضبط القائم بالتركيب – ضبط مدفئة الطوارئ ٢٥
الضبط الخاص بالتركيب– ضبط وظيفة الخيارات ٢٧
تعليمات المالك ٢٨
التشغيل العادي – تبريد عادي ٢٨
التشغيل العادي – تبريد قوي ٢٩
التشغيل العادي – وضع التدفئة ٢٩
التشغيل العادي – وضع ازالة الرطوبة ٣٠
التشغيل العادي – وضع المروحة ٣٠
التشغيل العادي – وضع التشغيل التلقائي ٣١
التشغيل العادي – ضبط درجة الحرارة / فحص درجة حرارة الغرفة ٣٢
التشغيل العادي – ضبط تدفق الهواء ٣٣
الوظيفة الفرعية – تيارات هواء مباشرة/تيارات هواء غير مباشرة ٣٤
الوظيفة الفرعية – تنقية البلازما ٣٦
الوظيفة الفرعية – المرطب ٣٧
الوظيفة الفرعية – السخان الكهربائي ٣٨
الوظيفة الفرعية – تشغيل التبريد الموفّر للطاقة ٣٩
الوظيفة الفرعية – الاعداد اليدوي للتنظيف الالي ٤٠
اعداد الوظيفة – القفل الابوي ٤١
اعداد الوظيفة – الاعداد الاوتوماتيكي للتنظيف الالي ٤٢
اعداد الوظيفة – مسح علامة الفلتر ٤٣
اعداد الوظيفة – شبكة الرفع ٤٤
اعداد الوظيفة – التحكم في زاوية الريش ٤٥
اعداد الوظيفة – تغيير درجة الحرارة ٤٦
تعيين الوظيفة – التحكم في المنطقة ٤٧
اعداد الوظيفة – تغيير الوقت الحالي ٤٨
اعداد الوظيفة – التنظيف التلقائي ٥٠
البرمجة – الحفظ البسيط ٥١
البرمجة – حفظ النوم ٥٢
البرمجة – تشغيل الحفظ ٥٣
البرمجة – ايقاف الحفظ ٥٥
البرمجة: الحفظ الاسبوعي ٥٧
البرمجة: حفظ الاجازات ٥٩
دليل مستخدم منتج التهوية – تكييف الهواء والتهوية المترابطة ٦٠
دليل مستخدم منتج التهوية – التشغيل المترابط مع التهوية العامة ٦١
التحويل اليدوي – عند الضغط على زر "التهوية" في وضع التهوية فسوف يتم التحول يدويًا ٦٢
دليل مستخدم منتج التهوية – التشغيل المترابط مع تهوية الامتداد المباشر ٦٣
دليل مستخدم منتج التهوية – التشغيل الفردي مع تهوية الامتداد المباشر ٦٤
العمليات الاضافية لمنتج التهوية – سريع/توفير الطاقة ٦٥
اعدادات وظيفة منتج التهوية ٦٦
اعدادات محفوظات منتج التهوية ٦٧
وظايف اعداد مثبت منتج التهوية – طريقة الادخال ٦٨
وضع التشغيل المختلف ٦٩
الفحص قبل الابلاغ عن الاعطال ٧٠

احتياطات الأمان

- يتطلب التركيب مهارات خبير ويجب أن يقوم بالتركيب مركز صيانة أو أية متاجر متخصصة في التركيب ومعتمدة من قبل الشركة.
- بالنسبة لجميع المشكلات التي تنشأ بعد التركيب عن طريق أي شخص ليست لديه المؤهلات ذات الصلة، لن تقوم شركتنا بتقديم الخدمة المجانية.
- تم تقديم تحذيرات السلامة التالية لمنع أية أخطار أو خسائر غير متوقعة.

⚠ تحذير : يتبع المستخدم البنود الإجبارية، فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو الوفاة.

⚠ تنبيه : إذا لم يتبع المستخدم البنود الإجبارية، فقد يتسبب ذلك في وقوع إصابات جسدية أو تلف الممتلكات.

: إن الغرض من التحذيرات والتنبيهات الواردة في هذا الدليل هو لفت انتباه المستخدم إلى الخطر المحتمل. يجب قراءتها واتباعها بعناية لتجنب وقوع حادث يتعلق بالسلامة.

: تم إدراج التحذيرات والتنبيهات في هذا الدليل والمنتج نفسه للمساعدة على حماية المستخدم من الخطر.

⚠ تحذير

■ التركيب

عندما تريد تركيب المنتج، احرص على أن تطلب من مركز الخدمة أو أحد المتاجر المتخصصة في التركيب القيام بذلك.

- فسوف يتسبب مخالفة ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربية أو انفجار أو إصابة.

وإذا كنت ستعيد تركيب المنتجات المركبة، اطلب من مركز الخدمة أو المتجر المتخصص في التركيب القيام بذلك.

- فسوف يتسبب مخالفة ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربية أو انفجار أو إصابة.

لا تقوم بفك أو إصلاح أو تعديل المنتجات بشكل عشوائي.

- فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربية.

■ استخدام الجهاز

لا تضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.

- فسوف يتسبب مخالفة ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربية أو انفجار أو إصابة.

لا تدع الماء يتسرب إلى داخل المنتج.

- فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو عطل.

لا تصطدم بالمنتج.

- فقد يتسبب هذا في تعطيل المنتج إذا ما اصطدمت به.

وإذا ابتل المنتج، اطلب من مركز الخدمة أو المتجر المتخصص في التركيب القيام بذلك.

- فقد يتسبب ذلك في حدوث حريق أو صدمة كهربية.

لا ترطم الجهاز بأشياء حادة ومدببة.

- فقد يتسبب هذا في تعطيل المنتج وذلك بإتلاف أجزائه.

⚠ تنبيه

■ استخدام الجهاز

لا تنظف باستخدام منظف صناعي قوي مثل المذيب ولكن استخدم قطع قماش ناعمة.

- فقد يتسبب ذلك في تشويه شكل الجهاز.

لا تضغط على الشاشة باستخدام ضغط قوي أو تقوم باختيار زرين في وقت واحد.

- فقد يتسبب ذلك في تعطيل المنتج أو حدوث قصور في تشغيله.

لا تلمس السلك الرئيسي أو تجذبه إذا كانت يدك مبتلة.

- فقد يتسبب ذلك في تعطيل المنتج أو حدوث صدمة كهربية.

وصف الأجزاء

اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد

١ شاشة عرض التشغيل

٢ زر ضبط درجة الحرارة

٣ زر اختيار سرعة المروحة

٤ زر التشغيل/إيقاف التشغيل

٥ زر اختيار وضع التشغيل

٦ مستقبل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي

- لا تستقبل بعض المنتجات الإشارات اللاسلكية.

٧ زر تدفق الهواء

٨ زر الوظيفة الفرعية

٩ زر ضبط الوظيفة

١٠ زر التهوية

١١ الحفظ

١٢ الزر أعلى/أسفل/يسار/يمين

- للتحقق من درجة الحرارة الداخلية، اضغط على الزر ( ).

١٣ زر درجة حرارة الغرفة

١٤ زر الضبط/الإلغاء

١٥ زر الخروج

يرجى إرفاق ملصق المعلومات في الجزء الداخلي من الباب.
يرجى اختيار اللغة الصحيحة التي توافق الدولة التي تعيش فيها.

❊ لا يمكن عمل وعرض بعض الوظائف اعتمادًا على نوع المنتج.

الملحقات

كابل التوصيل (EA١، ١٠م)

مسمار لولبي (٤ EA)

دليل المالك/التركيب
ملصق المعلومات

(٨EA–٨ لغات)

تعليمات التركيب

١. **يرجى التثبيت بإحكام باستخدام المسمار اللولبي المزود بعد وضع لوحة إعداد جهاز التحكم عن بعد على المكان الذي ترغب في إعداده.**

– يرجى إعدادها بحيث لا يتم طيها لأن الإعداد يمكن أن يكون ضعيفًا إلى تم طي لوحة الإعداد.
يرجى إعداد لوحة جهاز التحكم عن بعد المثبتة في صندوق الإصلاح إذا كان هناك صندوق إصلاح.
– ركب المنتج بحيث لا تترك أي فجوات على جانب الحائط ولمنع الاهتزاز بعد التركيب.

٢. **يمكن إعداد كابل جهاز التحكم عن بعد السلكي في ثلاثة اتجاهات.**

– اتجاه الإعداد: سطح إصلاح الحائط، علوي، يمين
– في حالة إعداد كابل جهاز التحكم عن بعد في الجانب العلوي والأيمن، يرجى الإعداد بعد فك حزوز الأداة الدليلية لكابل جهاز التحكم عن بعد.

❊ فك الحزوز الدليلية ذات الأنف الطويل.
١. إصلاح سطح الحائط
٢. حزوز الأداة الدليلية للجزء العلوي
٣. حزوز الأداة الدليلية للجزء الأيمن

(حزوز الاداة الدليلية السلكية)

٣. يرجى تثبيت الجزء العلوي لجهاز التحكم عن بعد في لوحة الإعداد المربوطة على سطح الحائط، كما هو موضح في الصورة أدناه، ثم التوصيل باستخدام لوحة الإعداد بالضغط على الجزء السفلي.

– يرجى الحرص عند التوصيل على عدم فجوة في جهاز التحكم عن بعد والجزء العلوي والسفلي والأيمن والأيسر من لوحة الإعداد.
– قبل التجميع مع لوحة التركيب، قم بترتيب الكابل بحيث لا يتداخل مع أجزاء الدائرة الكهربائية.

(ترتيب التوصيل)

(ترتيب الفصل)

عند فصل جهاز التحكم عن بعد عن لوحة الاعداد، كما هو موضح في الصورة ادناه، بعد الادخال في فتحة الفصل السفلى باستخدام مفك مسامير لولبية ثم التدوير في اتجاه عقارب الساعة، يتم فصل جهاز التحكم عن بعد.

– توجد فتحتين للفصل. يرجى فصل كل عنصر على حدة في المرة الواحدة.
– يرجى الانتباه لعدم التسبب في تلف المكونات الداخلية عند الفصل.

٤. يرجى توصيل الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بعد باستخدام كابل توصيل.

Red	١٢ فولت
Yellow	سلك الاشارة
Black	GND

⚠ تنبيه

- أ. يجب تنفيذ أعمال التركيب وفقًا للمعايير الوطنية لتوصيل الأسلاك ومن قبل الأفراد المصرح لهم فقط.
- ب. يجب أن تتوافق أعمال التركيب مع المعايير المحلية/الوطنية أو الدولية المعمول بها.
- ج. استخدم أنبوب مغلق غير قابل للاشتعال (مجرى معدني) في حالة ما كان قانون الكهرباء والبناء المحلي يتطلب استخدام كبل فوق السقف.

٥. يرجى استخدام كابل امتداد اذا كانت المسافة بين جهاز التحكم عن بعد السلكي والوحدة الداخلية اكثر من ١٠سم.

⚠ تنبيه

عندما تقوم بتوصيل جهاز التحكم السلكي عن بعد، لا تقوم بدفنه في الحايط.
(فمن الممكن ان يسبب تلفا في مستشعر درجة الحرارة.)
لا تقم بتركيب الكابل بطول ٥٠ مترا او اكثر.
(فقد يتسبب ذلك في حدوث خطا في الاتصال)
عند تركيب كابل الاطالة، افحص اتجاه توصيل وصلة جانب جهاز التحكم عن بعد وجانب المنتج من اجل التركيب الصحيح.
فاذا قمت بتركيب كابل الاطالة في الاتجاه المعاكس، فلن يتم توصيل الموصل.
مواصفات كابل الاطالة: ٢٥٤٧ ١٠٠٧ ٢٢ثنائي اللب وذو ثلاثة اغلفة ٥ او اعلى.

التحكم الجماعي

١. عند تركيب اكثر من وحدتي من جهاز تكييف الهواء بجهاز تحكم عن بعد واحد، يرجى التوصيل وفقا للصورة ادناه.

- اذا لم يحدث اتصال بالوحدة الداخلية، اضبطها كتابع.
- راجع اتصال الحدث من خلال دليل المنتج.

عند التحكم في العديد من الوحدات الداخلية التي تحتوي على وظيفة اتصالات الأحداث باستخدام جهاز تحكم عن بعد واحد، يجب عليك تغيير إعداد الوحدة الرئيسية/الوحدة التابعة من الوحدة الداخلية.
- الوحدات الداخلية، تهيئة الوحدة الرئيسية/التابعة للمنتج بعد اكتمال "إيقاف" ثم "تشغيل" الوحدة الداخلية بعد دقيقة واحدة من التسجيل.
- بالنسبة للكاسيت القابل للتثبيت في السقف ومجموع المنتج المزود بمجرى، قم بتغيير إعداد التبديل لو حدة PCB الداخلية.

رقم 3 إيقاف التبديل: الوحدة الرئيسية
(الإعداد الافتراضي للمصنع)

رقم 3 تشغيل التبديل: الوحدة التابعة

بالنسبة للنوع المثبت على الحائط والمنتج المزود بحامل، قم بتغيير إعداد الوحدة الرئيسية/الوحدة التابعة باستخدام جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي. (ارجع إلى دليل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي للمزيد من التفاصيل)

※ عند تركيب جهازين للتحكم عن بعد مع وحدة داخلية واحدة بها وظيفة اتصالات الأحداث، اضبط الوحدة الرئيسية/الوحدة التابعة لجهاز التحكم عن بعد. (ارجع إلى اختيار الوحدة الرئيسية/الوحدة التابعة لجهاز التحكم عن بعد)
عند التحكم في المجموعة، قد تكون بعض الوظائف باستثناء إعداد التشغيل الأساسي، قد تكون وظيفة من ستوى الحد الأدنى/الأوسط/الأقصى للمروحة وإعداد قفل جهاز التحكم عن بعد وإعداد الوقت محدودة.

٢. عند تركيب اكثر من وحدتي تحكم عن بعد سلكيين بجهاز تكييف هواء واحد، يرجى التوصيل وفقا للصورة الموضحة ادناه.

- عند تركيب اكثر من وحدتي تحكم عن بعد سلكيين بجهاز تكييف هواء واحد، اضبط جهاز تحكم عن بعد سلكي واحد كجهاز رييسي والاجهزة الاخرى كاجهزة تابعة، كما هو موضح في الصورة اليمني.
- لا يمكنك التحكم الجماعي كما هو موضح على اليمين في بعض المنتجات.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع الى دليل المنتج.

(عند التوصيل المتزامن لجهازي تحكم عن بعد سلكيين)

- عند التحكم في مجموعات، اضبط الوحدة الرييسية/التابعة لجهاز التحكم عن بعد.
- راجع الجزء الخاص بضبط التركيب لمعرفة كيفية اعداد الوحدة الرييسية/التابعة.

الضبط الخاص بالتركيب- كيف يمكن الدخول الى وضع الضبط الخاص بعامل التركيب.

⚠ تنبيه

وضع الضبط الخاص بالتركيب هو اعداد الوظيفة المفصلة لجهاز التحكم عن بعد.
اذا لم يتم اعداد وضع الضبط الخاص بالتركيب بشكل صحيح، من الممكن ان يودي ذلك الى حدوث مشاكل في المنتج، او اصابة المستخدم او اضرار في الممتلكات.
فيجب ان يقوم باعداد ذلك عامل تركيب معتمد، والا ستكون مسوولا عن النتايج المترتبة على اي تركيب او تغيير يقوم به عامل تركيب غير معتمد.
وفي هذه الحالة، لن يتم توفير الخدمة المجانية.

١ في حالة الضغط المطول على الزر لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول الى وضع اعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول الى وضع اعداد المستخدم.
يرجى الضغط لاكثر من ٣ ثواني للتاكيد.

٢ عندما تدخل في وضع الضبط في البداية، سيتم عرض رمز الوظيفة اسفل شاشة .LCD

0 1:0 1

القيمة كود الوظيفة

• بعض فيات القايمة قد لا يتم عرضها وفقًا لوظيفة المنتج، او قد يكون اسم القايمة مختلفًا.

جدول رموز الضبط الخاص بالتركيب

١) المنتج العام لجهاز تكييف الهواء

الرقم	الوظيفة	الرمز	القيمة
١	التشغيل التجريبي	01	01 : ضبط
٢		02	00~FF : العنوان
٣	قيمة E.S.P	03	درجة ESP 01 : منخفض جدًا 02 : منخفض 03 : متوسط 04 : مرتفع 05 : مرتفع جدًا قيمة ESP 0 ~ 255 مثال 0301 00D قيمة ESP درجة ESP كود الوظيفة
٤	المقاوم الحراري	04	Remo : 01 02 : داخلي TH٢ : 03
٥	ارتفاع السقف	05	01 : الوحدة الريسية 02 : الوحدة التابعة 03 : ايقاف تلقايي 04 : تشغيل تلقايي
٦	الضغط الاستاتيكي	06	V-H : 01 F-H : 02 V-L : 03 F-L : 04
٧	اعداد الوحدة الريسية	07	00 : الوحدة التابعة 01 : الوحدة الريسية ❊ في حالة موديلات سلسلة "Plus1" فقط 00 : ضبط المجموعة 01 : ضبط فردي
٨	ضبط الالغاء	08	00 : الوحدة التابعة 01 : الوحدة الريسية
٩	الاتصال الجاف	09	00 : ايقاف تلقايي 01 : تشغيل تلقايي
١٠	تاخر التحرير ٣ دقايق	10	01 : ضبط
١١	حالة المكان	11	01 : متغير 02 : ثابت
١٢	التحول ما بين الدرجة المويوية والفهرنهايت	12	00 : مويوية 01 : فهرنهايت مخصص للولايات المتحدة الامريكية فقط
١٣	نوع المنطقة	13	00 : جهاز التحكم في المنطقة 01 : جهاز التحكم في الرطوبة
١٤	رقم المنطقة	14	02~04 : رقم المنطقة
١٥	ضبط مدفئة الطوارئ	18	وضع الاختبار 00: غير مستعمل 01: مستعمل إعداد التشغيل على حرارة محيطة منخفضة 00 : غير مستعمل 1 : مستعمل – إيقاف تشغيل الضاغط (صفر درجة فهرنهايت/ –18 درجة مئوية)/ تشغيل الضاغط (5 درجات فهرنهايت/ –15 درجة مئوية) 2 : مستعمل – إيقاف تشغيل الضاغط (5 درجات فهرنهايت/ –15 درجة مئوية)/ تشغيل الضاغط (10 درجات فهرنهايت/ –12 درجة مئوية) 3 : مستعمل – إيقاف تشغيل الضاغط (10 درجات فهرنهايت/ –12 درجة مئوية)/ تشغيل الضاغط (15 درجة فهرنهايت/ –9 درجات مئوية) إعداد سرعة المروحة 0 إيقاف تشغيل المروحة 1 : تشغيل المروحة
١٦	البلازما	20	00 : غير مركب 01 : مثبت
١٧	السخان الكهربي	21	
١٨	المرطب	22	
١٩	شبيكة الرفع	23	
٢٠	صندوق التهوية	24	
٢١	المدفئة الإضافية	25	

❊ قد لا يتم عرض بعض المحتويات تبعاً لوظيفة المنتج

٢) منتج تهوية عام

	الوظيفة	الرمز	القيمة
1		01	01 :
2		02	00~FF :
3		03	درجة ESP 01 : منخفض 02 : مرتفع 03 : مرتفع جدا
4		04	قيمة ESP 0~255 مثال 0301 15 قيمة ESP درجة ESP كود الوظيفة
5		05	01 : عادي 02 : معاكس
6		06	01 : امداد الهواء اولاً 02 : هواء العادم اولاً
7		07	00 : الوحدة التابعة 01 : الوحدة الريئيسية
8		08	00 : الوحدة التابعة 01 : الوحدة الريئيسية
9		09	00 : ايقاف تلقايي 01 : تشغيل تلقايي
10		10	01 : ضبط
11		11	01 : متغير 02 : ثابت
12		13	00 : غير مستخدم 01 : الاستخدام
13		14	00 : تلقايي 01 : يدوي

❊ قد لا يتم عرض بعض المحتويات تبعاً لوظيفة المنتج.

الضبط الخاص بالتركيب- وضع التشغيل التجريبي

- بعد تركيب المنتج، يجب تشغيل وضع التشغيل التجريبي.
- واذا اردت الحصول على تفاصيل خاصة بهذا التشغيل، يرجى الرجوع الى كتيب المنتج.

١ في حالة الضغط المطول على الزر ( ) لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول الى وضع اعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول الى وضع اعداد المستخدم. يرجى الضغط لاكثر من ٣ ثواني للتاكيد.
– يرجى الغاء الاتجاه الايمن والايسر لتدفق الهواء بالنسبة لمنتج RAC.

٢ يومض رقم الاعداد "٠١" في الجزء السفلي من نافذة الموشر.

٣ اضغط على الزر للبدء.

٤ وخلال اختبار التشغيل، اذا قمت بالضغط على الزر التالي فسوف يتم الخروج من اختبار التشغيل.
– اختيار التشغيل وزيادة/خفض درجة الحرارة والتحكم في تدفق الهواء واتجاه تيارات الهواء وزر التشغيل/الايقاف.

الضبط الخاص بالتركيب- عنوان الضبط للتحكم المركزي

انها الوظيفة التي تُستخدم لتوصيل التحكم المركزي.
يرجى الرجوع الى دليل التحكم المركزي للمزيد من التفاصيل.

١ في حالة الضغط المطول على زر (⚙) لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول الى وضع اعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول الى وضع اعداد المستخدم. يرجى الضغط لاكثر من ٣ ثواني للتاكيد.

٢ في حالة الدخول الى وضع اعداد التنصيب باستخدام الزر (⚙)، تتم الاشارة الى ذلك كما هو في الصورة المُبينة ادناه.

٣ اضبط رقم المجموعة بالضغط على الزر (>) (0~F).

٤ الانتقال الى خيار ضبط رقم الوحدة الداخلية بالضغط على الزر(> <).

٥ اضبط رقم الوحدة الداخلية بالضغط على الزر (∨ ∧).

٦ اضغط على الزر (OK CLEAR) للحفظ.

٧ عند الضغط على الزر (ESC) فسوف يتم الخروج من وضع الاعدادات.
- وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايِيًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

الضبط الخاص بالتركيب -.E.S.P

هي الوظيفة التي تحدد قوة تيارات الهواء بالنسبة لكل مستوى لتيار الهواء وتجعل التركيب اكثر سهولة.

- **اذا قمت بضبط ESP بشكل غير صحيح، قد يودي ذلك الى حدوث قصور في عمل مكيف الهواء.**
- **ويجب ان يقوم بعملية الضبط احد الفنيين المعتمدين.**

١ في حالة الضغط المطول على زر (⚙) لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول الى وضع اعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول الى وضع اعداد المستخدم. يرجى الضغط لاكثر من ٣ ثواني للتاكيد.

٢ في حالة الدخول الى وضع اعداد ESP باستخدام زر (⚙)، تتم الاشارة الى ذلك كما هو في الصورة المُبينة ادناه.

٣ اختر درجة مروحة ESP بالضغط على الزر (∨ ∧).
(٠١: منخفض جدًا، ٠٢: منخفض، ٠٣: متوسط، ٠٤: عالي، ٠٥: تشغيل تلقايِي)

٤ انتقل الى اعداد قيمة ESP بالضغط على الزر (>).
(هو ٠٠٠ عند التسليم من المخزن.)

٥ اضغط على الزر (∨ ∧) لاعداد قيمة ESP.
(يمكن اعداد قيمة ESP على ١ الى ٢٥٥، بحيث يكون ١ هو الرقم الاصغر و٢٥٥ هو الرقم الاكبر.)

- عند اعداد قيمة ESP على المنتج بدون وظيفة "تيارات هواء ضعيفة جدًا" او "تيارات هواء قوية" فقد لا يعمل.

٦ اختر درجة مروحة ESP مرة اخرى باستخدام الزر ( ) وقم باعداد قيمة ESP، كرقم ٤ و٥، الذي يتوافق مع كل تيار هواء

٧ اضغط على الزر ( ) للحفظ.

٨ اضغط على الزر ( ) للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- يرجى الانتباه لعدم تغيير قيمة ESP بالنسبة لكل درجة للمروحة.
- ليس من المفيد اعداد قيمة ESP بالنسبة للدرجة المنخفضة جدًا/القوية في بعض المنتجات.
- قيمة متاحة بالنسبة لسلسلة معينة خاصة بالمنتج.

الضبط الخاص بالتركيب- المقاوم الحراري

تُستخدم هذه الوظيفة لاختيار مستشعر درجة الحرارة من اجل تحديد درجة حرارة الغرفة.

١ في حالة الضغط المطول على زر ( ) لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول الى وضع اعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول الى وضع اعداد المستخدم. يرجى الضغط لاكثر من ٣ ثواني للتاكيد.

٢ في حالة الانتقال الى قايمة اختيار مستشعر مراقبة درجة حرارة الغرفة باستخدام الزر ( )، تعرض الشاشة كما مُبين في الصورة ادناه.

٣ اضبط قيمة المقاوم الحراري بالضغط على الزر ( ).
(٠١: جهاز التحكم عن بعد، ٠٢: متوسط، ٠٣: TH٢)

ضبط المقاوم الحراري — كود الوظيفة

٤ اضغط على الزر ( ) للحفظ.

٥ عند الضغط على الزر ( ) فسوف يتم الخروج من وضع الاعدادات.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

جدول المقاوم الحراري

اختيار مستشعر درجة الحرارة			الوظيفة
٠١	جهاز التحكم عن بعد		التشغيل مع مستشعر درجة الحرارة لجهاز التحكم عن بعد
٠٢	الوحدة الداخلية		التشغيل مع مستشعر درجة الحرارة للوحدة الداخلية
٠٣	TH٢	تبريد	تشغيل درجة حرارة اعلى عن طريق المقارنة بين درجة الحرارة في الوحدة الداخلية ودرجة الحرارة في جهاز التحكم عن بعد السلكي. (توجد بعض المنتجات التي تعمل على درجة حرارة اقل.)
		تدفيئة	تشغيل درجة حرارة اقل عن طريق المقارنة بين درجة الحرارة في الوحدة الداخلية ودرجة الحرارة في جهاز التحكم عن بعد السلكي.

❊ يشتمل تشغيل TH٢ على خصايص تشغيل مختلفة وفقًا للمنتج.

الضبط الخاص بالتركيب- اختيار ارتفاع السقف

تُستخدم هذه الوظيفة في ضبط معدل تدفق تيارات هواء المروحة حسب ارتفاع السقف (بالنسبة للمنتج من النوع القابل للتركيب في السقف)

١ في حالة الضغط المطول على زر ( ) لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول الى وضع اعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول الى وضع اعداد المستخدم. يرجى الضغط لاكثر من ٣ ثواني للتاكيد.

٢ في حالة الانتقال الى قايمة اختيار ارتفاع السقف باستخدام الزر ( )، تعرض الشاشة كما هو مُبين في الصورة ادناه.

٣ اختر قيمة ارتفاع السقف بالضغط على الزر ( ).
(٠١: منخفض، ٠٢: قياسي، ٠٣: مرتفع،)

05:01
كود الوظيفة — ضبط المقاوم الحراري

٤ اضغط على الزر ( ) للحفظ.

٨ اضغط على الزر (ESC) للخروج.
* وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

جدول اختيار ارتفاع السقف

مستوى ارتفاع السقف		description
٠١	منخفض	قم بحفض معدل تدفق الهواء من الوحدة الداخلية بدرجة واحدة من المستوى القياسي
٠٢	قياسي	اضبط معدل تدفق الهواء الداخلي على المستوى القياسي
٠٣	مرتفع	قم بزيادة معدل تدفق الهواء من الوحدة الداخلية بدرجة واحدة من المستوى القياسي
٠٤	مرتفع جدًا	قم بزيادة معدل تدفق الهواء من الوحدة الداخلية بخطوتين من المستوى القياسي

- ضبط ارتفاع السقف متوفر في بعض المنتجات فقط.
- قد لا توجد وظيفة ارتفاع السقف الخاص بـ«مرتفع جدا" حسب الوحدة الداخلية.
- لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع الى دليل المنتج.

الضبط الخاص بالتركيب- ضبط الضغط الاستاتيكي

تنطبق هذه الخاصية على النوع الأنبوبي فقط. قد يسبب استخدام هذا الإعداد في الحالات الأخرى حدوث خلل.

١ اضغط على الزر ( ) لمدة ٤ ثواني للدخول إلى وضع إعداد القائم بالتركيب حتى يعرض المؤقت "٠١:٠١".

٢ في حالة الضغط على الزر ( ) بتكرار، ينتقل إلى قائمة اختيار الضغط الاستاتيكي كما هو مُبين في الصورة أدناه.

٣ اختر الضغط الاستاتيكي بالضغط على الزر ( ).
(F-L:٠٤ V-L:٠٣ F-H:٠٢ V-H:٠١)

06:01
كود الوظيفة — الضغط

٤ اضغط على الزر ( ) للحفظ.

٥ عند الضغط على الزر (ESC) فسوف يتم الخروج من وضع الإعدادات.
- وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

جدول إعداد الضغط الاستاتيكي

اختيار مستوى الضغط		الوظيفة	
		حالة المكان	قيمة ESP القياسية
01	V-H	متغير	مرتفع
02	F-H	ثابت	مرتفع
03	V-L	متغير	منخفض
04	F-L	ثابت	منخفض

الضبط الخاص بالتركيب - الإعداد الرئيسي/التابع لجهاز التحكم عن بعد

تُستخدم هذه الوظيفة بالنسبة للإعدادات في وضع التحكم الجماعي، أو في وضع التحكم بجهازين للتحكم عن بعد.

١ في حالة الضغط المطول على زر إعداد الوظائف لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول إلى وضع إعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
- وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول إلى وضع إعداد المستخدم. يرجى الضغط لأكثر من ٣ ثواني للتأكيد.

٢ في حالة الضغط على الزر ( ) بتكرار، ينتقل إلى قائمة اختيار الوحدة الرئيسية/الوحدة التابعة كما هو مُبين في الصورة أدناه.

٣ اختر الوحدة الرئيسية/التابعة بالضغط على الزر ( ).
(٠٠: الوحدة التابعة، ٠١: الوحدة الرئيسية)

07:01
قيمة الوحدة الرئيسية/التابعة — كود الوظيفة

٤ اضغط على الزر ( ) للحفظ.

07:01

٥ عند الضغط على الزر ( ) فسوف يتم الخروج من وضع الإعدادات.
- وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

جهاز التحكم عن بعد	الوظيفة
الوحدة الرئيسية	تعمل الوحدة الداخلية بناء على جهاز التحكم عن بعد الرئيسي في التحكم الجماعي. (الوحدة الرئيسية تكون مضبوطة عند التسليم من المخزن.)
الوحدة التابعة	يتم إعداد جميع أجهزة التحكم عن بعد كوحدات تابعة باستثناء جهاز تحكم عن بعد رئيسي واحد في وضع التحكم الجماعي

❊ للمزيد من التفاصيل، ارجع إلى الجزء الخاص بـ "التحكم الجماعي"

- وعند التحكم في المجموعات، قد يتم حظر إعدادات التشغيل الأساسية وقوة تدفق الهواء (ضعيف/متوسط/قوي) وإعداد قفل جهاز التحكم عن بعد وإعدادات الوقت وغيرها من الوظائف الأخرى.

الضبط الخاص بالتركيب - تخطي الإعداد الرئيسي/التابع

وظيفة اختيار تخطي الوحدة الرئيسية/التابعة هي، منذ طراز السلسلة V ٧ المتعددة، الوظيفة الخاصة بمنع تشغيل أوضاع مختلفة للمنتج مع بعضها البعض.

وفي حال الضبط كوحدة تابعة، تقوم بمنع تغيير وضع التشغيل المضاد لدورة الوحدة الخارجية (التبريد/التدفئة)

١ في حالة الضغط المطول على زر إعداد الوظائف لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول إلى وضع إعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
- وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول إلى وضع إعداد المستخدم. يرجى الضغط لأكثر من ٣ ثواني للتأكيد.

٢ في حالة الضغط على الزر بتكرار، ينتقل إلى تخطي قائمة اختيار الوحدة الرئيسية/الوحدة التابعة كما هو مُبين في الصورة أدناه.

٣ اختر الوحدة الرئيسية/الوحدة التابعة بالضغط على الزر .
(٠٠: الوحدة التابعة، ٠١: الوحدة الرئيسية)

08:00
الرئيسية/التابعة — كود الوظيفة

٤ اضغط على الزر ( ) للحفظ.

08:00

٥ عند الضغط على الزر ( ) فسوف يتم الخروج من وضع الإعدادات.
- وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- لا يمكن استخدام وظيفة تخطي اختيار الوحدة الرئيسية/الوحدة التابعة إلا بعد التوصيل بالطرازات الأحدث من سلسلة Multi-V ٧.
- في حال الضبط على Override Slave (تخطي الوحدة التابعة)، يتم عرض أيقونة "Interfaced Operation" في نافذة شاشة البلور السائل (LCD). (أنظر شكل ١)

شكل ١.

الضبط الخاص بالتركيب- ضبط وضع الاتصال الجاف

وظيفة التلامس الجاف هي الوظيفة التي لا يمكن استخدامها إلا في حالة شراء/إعداد جهازًا منفصلاً للتلامس الجاف.

١ في حالة الضغط المطول على زر ( ) لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول الى وضع اعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول الى وضع اعداد المستخدم. يرجى الضغط لاكثر من ٣ ثواني للتاكيد.

٢ في حالة الضغط على الزر ( ) بتكرار، ينتقل إلى قائمة إعداد وضع التلامس الجاف لجهاز التحكم عن بعد كما هو مُبين في الصورة أدناه.

٣ اختر إعداد التلامس الجاف بالضغط على الزر ▽ △ .
(٠٠ : يدوي، ٠١: تلقائي)

09:01
كود الوظيفة — قيمة ضبط الاتصال الجاف

٤ اضغط على الزر ( ) للحفظ.

09:01

٥ عند الضغط على الزر ( ) فسوف يتم الخروج من وضع الإعدادات.
- وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

◀ما هو التلامس الجاف؟

كما هو الحال بالنسبة لمفتاح بطاقة الفندق ومستشعر مراقبة الجسم، فالتلامس الجاف هو إشارة نقطة التلامس عند استخدام جهاز تكييف الهواء عن طريق قفل الأمان.

- للمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التلامس الجاف.

الضبط الخاص بالتركيب- حالة المكان

تُستخدم هذه الوظيفة في ضبط تدفق تيارات الهواء في الوحدة الداخلية على إعداد متغير أو ثابت.
– متغير: Comp ON، ضبط تدفق الهواء. Comp OFF، تيارات هواء ضعيفة
– ثابت: Comp ON، ضبط تدفق الهواء. Comp OFF، ضبط تدفق الهواء

١ في حالة الضغط المطول على زر ( ) لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول الى وضع اعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول الى وضع اعداد المستخدم. يرجى الضغط لاكثر من ٣ ثواني للتاكيد.

٢ في حالة الانتقال إلى قائمة اختيار ارتفاع السقف باستخدام الزر ، تعرض الشاشة كما هو مُبين في الصورة أدناه.

٣ اختر وضع تثبيت معدل حالة المكان بالضغط على الزر ▽ △ .

11:01
كود الوظيفة — وضع تثبيت حالة المكان

٤ اضغط على الزر ( ) للحفظ.

11:01

٥ عند الضغط على الزر ( ) فسوف يتم الخروج من وضع الإعدادات.
- وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

الضبط الخاص بالتركيب- التحول ما بين مئوية وفهرنهايت

تُستخدم هذه الوظيفة لتحويل الشاشة ما بين مئوية وفهرنهايت.
(مخصص للولايات المتحدة الأمريكية فقط)

١ في حالة الضغط المطول على الزر ⚙ لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول إلى وضع إعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول إلى وضع إعداد المستخدم. يرجى الضغط لأكثر من ٣ ثواني للتأكيد.

٢ اضغط بتكرار على الزر ⚙ لاختيار كود الوظيفة ١٢.

12:00

كود الوظيفة — قيمة وضع التحول

مثال) ضبط فهرنهايت

٣ اختر وضع وحدة قياس درجة الحرارة بالضغط على الزر ∨ ∧ .
(٠٠: مئوية، ٠١: فهرنهايت)

12:01

٤ اضغط على الزر (OK/STORE) للحفظ.

12:01

٥ اضغط على الزر ESC للخروج وإلا سيخرج النظام تلقائيًا بعد ٢٥ ثانية دون القيام بأي إدخال.

عندما تضغط على الزر ∨ ∧ في وضع الفهرنهايت، سوف تزداد/تقل درجة الحرارة بمقدار درجتين.

الضبط الخاص بالتركيب- تعيين نوع المنطقة

هذه الوظيفة متاحة في بعض المنتجات فقط.
من الممكن إعداد نوع جديد للمنطقة أو النوع القديم للمنتج المتوفر لتثبيت أداة التحكم المخمدة.

⚠ تنبيه

إذا تم تعيين رقم المنطقة بطريقة غير صحيحة، قد يعمل المنتج بصورة غير صحيحة وخاصة في التحكم بالمنطقة.
يجب تنفيذ هذه الوظيفة بواسطة فني معتمد.

١ في حالة الضغط المطول على الزر ⚙ لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول إلى وضع إعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول إلى وضع إعداد المستخدم. يرجى الضغط لأكثر من ٣ ثواني للتأكيد.

٢ كرر الضغط على زر ⚙ لتحديد رمز الوظيفة ١٣.

13:01

كود الوظيفة — قيمة وضع التحول

مثال) تعيين نوع المنطقة على "جديد"

٣ حدد نوع المنطقة بالضغط على زر ∨ ∧ .
(٠٠:قديم، ٠١:جديد)

13:01

٤ اضغط على الزر (OK/STORE) للحفظ.

13:02

٥ اضغط على الزر ESC للخروج وإلا سيخرج النظام تلقائيًا بعد ٢٥ ثانية دون القيام بأي إدخال.

الضبط الخاص بالتركيب- تعيين رقم المنطقة

هذه الوظيفة متاحة في بعض المنتجات فقط.
يتم تعيين رقم المنطقة على عدد المناطق المثبّتة. من الممكن التحكم في نوع المنطقة الجديد فقط.

١ في حالة الضغط المطول على الزر ⚙ لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول إلى وضع إعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول إلى وضع إعداد المستخدم. يرجى الضغط لأكثر من ٣ ثواني للتأكيد.

٢ كرر الضغط على زر ⚙ لتحديد رمز الوظيفة ١٤.

14:02
كود الوظيفة — الحالة القائمة

مثال) ضبط رقم المنطقة على "٢"

٣ حدد رقم المنطقة بالضغط على زر ∨ ∧.
(٠٢~٠٤: عدد المناطق المثبّتة)

14:02

٤ اضغط على الزر (OK CLEAN) للحفظ.

14:02

٥ اضغط على الزر ESC للخروج وإلا سيخرج النظام تلقائيًا بعد ٢٥ ثانية دون القيام بأي إدخال.

ضبط القائم بالتركيب – ضبط مدفئة الطوارئ

هذه الوظيفة متاحة في بعض المنتجات فقط
تستخدم هذه الوظيفة في ضبط إعدادات مدفئة الطوارئ.
تُستخدم مدفئة الطوارئ في تدفئة المكان في الحالات الطارئة مثل وجود خطأ في مضخة الحرارة.
مدفئة الطوارئ تحل محل مضخة الحرارة ولا تكملها.

❊ تستخدم وظيفة ضبط مدفئة الطوارئ في ضبط الظروف التالية:
١) تشغيل مدفئة الطوارئ أثناء وجود خطأ أو عندما تشغل الوحدة الخارجية دورة التبريد.
٢) تشغيل مدفئة الطوارئ في درجات الحرارة المنخفضة للبيئة المحيطة
٣) ضبط سرعة المروحة خلال تشغيل مدفئة الطوارئ

⚠ تنبيه

يجب ضبط هذه الوظيفة بواسطة فني معتمد.
ضبط الوظيفة بشكل خاطئ يمكن أن يسبب الحريق.

١ في حال الضغط المطول على زر ⚙ لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول إلى وضع إعداد جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حال الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول إلى وضع إعداد المستخدم. يرجى الضغط لأكثر من ٣ ثواني للتأكيد.

٢ اضغط بتكرار على زر ⚙ لاختيار كود الوظيفة ١٨.

18:00
كود الوظيفة — الضبط ١: تشغيل المدفئة أثناء وجود خطأ أو عندما تشغل الوحدة الخارجية دورة التبريد.

٣ اختر وضع تشغيل المدفئة أثناء حدوث خطأ بالضغط على زر ∨ ∧.
00: غير مستعمل
01 : مستعمل

18:00

❊ إذا تم ضبط 00 في هذه المرحلة، لن يكن الضبط 2 والضبط 3 متاحة.

٤ انتقل إلى ضبط تشغيل المدفئة في درجة حرارة محيطة منخفضة بالضغط على زر ⊡ .

٥ اضغط زر ▽ △ لإعداد تشغيل المدفئة في درجة حرارة محيطة منخفضة.

0 : غير مستعمل
1 : مستعمل – إيقاف تشغيل الضاغط (صفر درجة فهرنهايت/ –18 درجة مئوية)/ تشغيل الضاغط (5 درجات فهرنهايت/ –15 درجة مئوية)
2 : مستعمل – إيقاف تشغيل الضاغط (5 درجات فهرنهايت/ –15 درجة مئوية)/ تشغيل الضاغط (10 درجات فهرنهايت/ –12 درجة مئوية)
3 : مستعمل – إيقاف تشغيل الضاغط (10 درجات فهرنهايت/ –12 درجة مئوية)/ تشغيل الضاغط (15 درجة فهرنهايت/ –9 درجات مئوية)

❄ تشغيل مدفئة الطوارئ في درجات الحرارة المنخفضة للبيئة المحيطة
إيقاف تشغيل الضاغط: تم تمكين مدفئة الطوارئ
تشغيل الضاغط: تم تعطيل مدفئة الطوارئ

٦ يمكنك تغيير ضبط سرعة المروحة أثناء تشغيل مدفئة الطوارئ بالضغط على زر ⊡ .

٧ اضغط زر ▽ △ لإعداد سرعة المروحة خلال تشغيل مدفئة الطوارئ.

0 : إيقاف تشغيل المروحة
1 : تشغيل المروحة

٨ اضغط زر OK CLEAR للحفظ.

٩ اضغط زر ESC للخروج وإلا سيخرج النظام تلقائيًا بعد ٢٥ ثانية دون القيام بأي إدخال.

الضبط الخاص بالتركيب- ضبط وظيفة الخيارات

ميزة الإعداد بالنسبة للوحدة الداخلية عندما يكون منظف الهواء/السخان/المرطب/شبكة التوجيه لأعلى ولأسفل/مجموعة أدوات /المدفئة الإضافية التهوية مركبة حديثًا، أو في حالة فكة الوحدة المركبة.

١ في حالة الضغط المطول على الزر ⊛ لمدة ٣ ثواني، يتم الدخول إلى وضع إعداد مثبت جهاز التحكم عن بعد.
– وفي حالة الضغط مرة واحدة قصيرة، يتم الدخول إلى وضع إعداد المستخدم. يرجى الضغط لأكثر من ٣ ثواني للتأكيد.

٢ في حالة الضغط على الزر ⊛ بتكرار، ينتقل إلى كود وظيفة الخيار المحدد كما هو مُبين في الصورة أدناه.

الوظيفة	الكود
تنقية البلازما	20
السخان الكهربي	21
إزالة الرطوبة	22
شبيكة الرفع	23
صندوق التهوية	24
المدفئة الإضافية	25

٣ اختر الحالة الحالية لكل وضع بالضغط على الزر ▽ △ .
(٠٠: غير مركب، ٠١: مركب)

٤ اضغط على الزر (OK CLEAR) للحفظ.

٥ عند الضغط على الزر (ESC) فسوف يتم الخروج من وضع الإعدادات.
- وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

تعليمات المالك

التشغيل العادي – تبريد عادي

تُستخدم هذه الوظيفة في تبريد الغرفة عن طريق تيارات الهواء النظيفة والمنعشة.

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع تشغيل التبريد.

٣ اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على الأزرار ▽ △ .
اضغط على زر > للتحقق من درجة حرارة الغرفة.
عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة بحيث تكون أعلى من درجة حرارة الغرفة، فلن يخرج سوى رياح التهوية بدلاً من رياح التبريد.

ضبط نطاق درجة الحرارة. 18° مئوية ~30° مئوية (64° فهرنهايت ~86° فهرنهايت)

التشغيل العادي – تبريد قوي

يودي هذا الوضع الى جعل الغرفة باردة باستخدام الهواء اللطيف والمنعش بشكل سريع.

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر FAN SPEED لاختيار وضع تشغيل التبريد.

٣ اضغط على الزر FAN SPEED باستمرار حتى يتم عرض "Po".

ما هو التبريد الشديد؟

درجة الحرارة المطلوبة: فعالة (18°مئوية بالضبط)
تدفق تيارات الهواء: تيارات هواء فعالة
اتجاه تيارات الهواء: ثابت بالنسبة لموضع تبريد الهواء
} يجعل درجة حرارة الغرفة تنخفض بسرعة اثناء التشغيل.

❊ لا تحتوي المنتجات الجزئية على وظيفة تبريد الهواء الفعال.

التشغيل العادي – وضع التدفئة

يوفر تيارات هواء دافئة بالداخل

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع التدفئة.
(للتحقق من درجة الحرارة الداخلية، اضغط على زر درجة حرارة الغرفة.)

٣ اضبط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على الازرار ▽ △ .
عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة بحيث تكون اقل من درجة حرارة الغرفة، فلا يوجد سوى رياح التهوية.

- لا تعمل وظيفة تشغيل التدفئة الا في طرز التبريد والتدفئة.
- لا تعمل التدفئة في الطراز الخاص بالتبريد فقط.

التشغيل العادي – وضع ازالة الرطوبة

تقوم بازالة الرطوبة اثناء تبريد الهواء اسبوعيًا.

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع ازالة الرطوبة. لا يمكن تعديل ضبط درجة الحرارة اثناء تشغيل هذا الوضع.

٣ اضغط على الزر FAN SPEED لاختيار معدل تدفق الهواء غير منخفض جدًا -> منخفض -> متوسط -> مرتفع -> مرتفع جدًا (القوة الاولية لتيار الهواء بالنسبة لتشغيل ازالة الرطوبة هي "ضعيف".)

- في المواسم الممطرة او في المناخ عالي الرطوبة، يمكن تشغيل نظام ازالة الرطوبة بالتزامن مع وضع التبريد لازالة الرطوبة بفعالية.
- قد لا يمكن اختيار عنصر القايمة لفعالية تيارات الهواء بشكل جزيي وفقًا للمنتج.

التشغيل العادي – وضع المروحة

يقوم بضخ الهواء كما هو بالداخل، وليست تيارات الهواء الباردة.

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع التبديل التلقايي.

٣ في كل مرة يتم الضغط على الزر FAN SPEED يمكنك اختيار تدفق تيار الهواء بالترتيب غير فعال ضعيف -> متوسط -> قوي -> تلقايي. عند تشغيل التهوية، لا تعمل ضاغطة AHU.

- لا يُنتج تشغيل التهوية تيارات هواء بارد لكنه يُنتج تيارات هواء من المروحة العامة.
- وحيث انه يُنتج تيارات هواء بنفس درجة حرارة الغرفة فهو يعمل لتدوير الهواء الداخلي.
- قد لا يمكن اختيار عنصر القايمة لفعالية تيارات الهواء بشكل جزيي وفقًا للمنتج.

التشغيل العادي – وضع التشغيل التلقايي

١ اضغط على الزر ⏻ لتشغيل الوحدة الداخلية.

٢ اضغط على الزر OPER MODE لاختيار وضع الذكاء الاصطناعي.

٣ يمكنك ضبط درجة الحرارة كما هو موضح في الصورة على اليمين بالنسبة لطراز التبريد والتدفيء.

٤ في حالة التبريد فقط، كما هو موضح في الصورة على اليمين، يمكنك ضبط درجة الحرارة من ساخن الى بارد، من "2-" الى "2" بناء على "00".

2 اذا كانت باردة
1 اذا كانت لطيفة
0 اذا كانت مناسبة
-1 اذا كانت دافيء
-2 اذا كانت حارة

اثناء تشغيل وضع التشغيل التلقايي:

- يمكننا استخدام زر سرعة المروحة
- يمكننا الانتقال يدويًا الى وضع تشغيل اخر.

التشغيل العادي – ضبط درجة الحرارة | فحص درجة حرارة الغرفة

ضبط درجة الحرارة

١ يمكننا تعديل درجة الحرارة المطلوبة ببساطة.
- اضغط على الازرار لضبط درجة الحرارة المطلوبة.

رفع درجة الحرارة مع كل ضغطة.

خفض درجة الحرارة مع كل ضغطة.

- درجة حرارة الغرفة: الاشارة الى درجة حرارة الغرفة الحالية.
- ضبط درجة الحرارة: يحدد درجة الحرارة التي يريد المستخدم ضبطها.

تشغيل التبريد

– لا يعمل وضع التبريد اذا كانت درجة الحرارة المطلوبة اعلى من درجة حرارة الغرفة. يرجى خفض درجة الحرارة المطلوبة.

تشغيل التدفئة

– لا يعمل وضع التدفئة اذا كانت درجة الحرارة المطلوبة اقل من درجة حرارة الغرفة. يرجى رفع درجة الحرارة المطلوبة.

فحص درجة حرارة الغرفة

١ في كل مرة يتم الضغط على الزر ، سوف يتم عرض درجة حرارة الغرفة خلال ٥ ثوان.
بعد ٥ ثوان، تتحول الى درجة الحرارة المطلوبة.
ونظرًا لموقع جهاز التحكم عن بعد، فيمكن اختلاف درجة حرارة الغرفة الحقيقية عن القيمة المعروضة.

- لتشغيل تبريد الهواء، من 18° مئوية الى 30° مئوية، وبالنسبة لتشغيل التدفئة، من 16° مئوية الى 30° مئوية، يمكنك اختيار درجة الحرارة المطلوبة.
- درجة الحرارة 5° درجة مئوية مناسبة للتباين بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية.

التشغيل العادي – ضبط تدفق الهواء

قوة تيارات الهواء: يمكنك ضبط الفعالية المطلوبة لتيارات الهواء بسهولة.

١ يرجى اعداد فعالية تيارات الهواء المطلوبة عن طريق زر فعالية تيارات الهواء.
- في كل مرة تقوم بالضغط على قوة تيارات الهواء، يمكنك اختيار تدفق تيارات الهواء بالترتيب "ضعيف غير فعال -> متوسط ضعيف -> متوسط -> متوسط قوي -> قوي -> فعال -> تلقايي".
- قد لا يمكن اختيار عنصر القايمة بشكل جزيي وفقًا لوظيفة المنتج.
- يرجى مراجعة دليل المنتج للتعرف على الوظايف التفصيلية للمنتج.

SHI HI MED

اتجاه تيارات الهواء: يمكنك ضبط الاتجاه المطلوب لتيارات الهواء بسهولة.

١ يرجى ضبط الاتجاه المطلوب لتيارات الهواء بالضغط على الزر AIR FLOW
يمكنك اختيار اتجاه تيارات الهواء لكل من (تيارات هواء منعشة -> اعلى/اسفل ويمين/يسار -> يمين/يسار -> اعلى/اسفل) بالضغط على الزر AIR FLOW.
قد لا يمكن اختيار العنصر الجزيي لاتجاهات تيارات الهواء وفقًا لوظيفة المنتج.
يرجى مراجعة دليل المنتج للتعرف على الوظايف التفصيلية للمنتج.

الوظيفة الفرعية – تيارات هواء مباشرة/تيارات هواء غير مباشرة

تُستخدم هذه الوظيفة للتحكم المباشر او غير المباشر في اتجاه تيارات الهواء عن طريق مستشعر مراقبة حرارة الاجسام.

طريقة اعداد تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة

١ اضغط من فضلك على الزر SUB FUNC.

٢ يومض رمز تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة على الشاشة، وبعديذ اذا قمت بالضغط على الزر SUB FUNC، يثبت رمز تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة ويتم اعداد الوظيفة.

٣ في حالة الضغط على الزر ESC، يتم الخروج من وضع الاعداد.

طريقة الغاء تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة

١ اضغط من فضلك على الزر SUB FUNC.

٢ يومض رمز تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة على الشاشة، وبعديذ اذا قمت بالضغط على الزر SUB FUNC، تتم ازالة رمز تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة ويتم الغاء الوظيفة.

٣ في حالة الضغط على الزر ESC، يتم الخروج من وضع الاعداد.

- وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
- عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- وظيفة تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة هي وظيفة اضافية وقد لا تتم الاشارة اليها او تشغيلها في المنتج الجزيي.
- يمكن استخدام وظيفة تيارات الهواء المباشرة/غير المباشرة عند تشغيل المنتج فقط.

الوظيفة الفرعية – تنقية البلازما

المنتجات التي تحتوي على وظيفة الترطيب فقط هي التي يمكنها استخدام ذلك.

طريقة اعداد الهواء النظيف

١ كرر الضغط على الزر SUB FUNC حتى يومض الرمز .

٢ تشغيل او الغاء التنقية بالبلازما بالضغط على الزر OK (ENTER). (يظهر/يختفي الرمز على جزء عرض SUB FUNCTION حتى يتم الاختيار).

٣ وبعد الضبط، اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- وظيفة الهواء النظيف هي وظيفة اضافية وقد لا تتم الاشارة اليها او تشغيلها في المنتج الجزيي.
- يمكن استخدام وظيفة الهواء النظيف عند تشغيل المنتج فقط.
- اذا كنت ترغب في تشغيل الهواء النظيف بشكل مستقل، يرجى اعداد الهواء النظيف بالضغط على زر التشغيل الاضافي في وضع تشغيل التهوية.

الوظيفة الفرعية – المرطب

المنتجات التي تحتوي على وظيفة الترطيب فقط هي التي يمكنها استخدام ذلك.

١ كرر الضغط على الزر SUB FUNC حتى يومض الرمز .

٢ قم بتشغيل/ايقاف تشغيل المرطب بالضغط على الزر OK (ENTER) (سوف يتم عرض الرمز في حالة خيار الضبط ويختفي في الحالة المعاكسة.)

٣ اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- قد لا يمكن تشغيل وظيفة الترطيب في المنتج الجزيي.

الوظيفة الفرعية – السخان الكهربايي

تُستخدم هذه الوظيفة لتعزيز قدرة التدفئة عن طريق تشغيل السخان الكهربايي خلال تشغيل التدفئة.
ولا يمكن ضبطها الا خلال تشغيل التدفئة.

١ كرر الضغط على الزر SUB FUNC حتى يومض الرمز .

٢ قم بتشغيل/ايقاف تشغيل السخان الكهربايي على الزر OK CLEAR (سوف يتم عرض الرمز في حالة خيار الضبط ويختفي في الحالة المعاكسة.)

٣ اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- وظيفة المدفئة وظيفة إضافية وتعمل في موديلات محددة فقط.
- منتج الوحدة الداخلية الذي يحتوي على وظيفة المدفئة الإضافية يقوم بعرض أيقونة () تلقائيًا خلال تشغيل المدفئة الإضافية.

عند استخدام وحدة خارجية غير عاملة باسترداد الحرارة، يمكن تشغيل مدفئة الطوارئ للتدفئة والتبريد بشكل متزامن. يجب إيقاف تشغيل الوحدة الداخلية مع مدفئة الطوارئ للتبريد والتدفئة بشكل متزامن
❊ وظيفة المدفئة وظيفة إضافية وتعمل في موديلات محددة فقط.

يمكن تشغيل مدفئة الطوارئ أثناء وجود كود خطأ في حالة الطوارئ. يتم عرض أيقونة المدفئة الكهربائية في نافذة شاشة LCD مع كود الخطأ عند تشغيل مدفئة الطوارئ أثناء وجود خطأ
❊ الحالة الاستثنائية: كود الخطأ 1. 3. 9. 10
❊ إذا كان الوضع السابق للوحدة الداخلية هو COOL (تبريد) أو DRY (تجفيف) أو YLNO NAF (المروحة فقط)، يجب تشغيل المدفئة يدويًا.

الوظيفة الفرعية – تشغيل التبريد الموفر للطاقة

تُستخدم وظيفة تبريد الهواء الموفرة للطاقة لتحسين مستوى رفاهية المستخدم وقدرة توفير الطاقة عن طريق ضبط درجة الحرارة المطلوبة اثناء تشغيل تبريد الهواء.

١ كرر الضغط على الزر SUB FUNC حتى يومض الرمز .

٢ قم بتشغيل او الغاء وظيفة توفير الطاقة بالضغط على الزر OK CLEAR.
(لالغاء وظيفة توفير الطاقة، سوف تنتقل الى قايمة توفير الطاقة عن طريق الضغط على الزر SUB FUNC ، وبعديذ اذا قمت بالضغط على الزر OK CLEAR ، يختفي رمز توفير الطاقة ويتم الغاء الوظيفة.)

٣ اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

- يمكن اعداد وظيفة توفير الطاقة عند تشغيل الهواء النظيف فقط.
- قد لا يمكن تشغيل وظيفة توفير الطاقة في المنتج الجزيي.

الوظيفة الفرعية – الاعداد اليدوي للتنظيف الالي

وظيفة التنظيف الالي هي الوظيفة المستخدمة بالنسبة للمنظف الملحق بالمنتج للتنظيف التلقايي للفلتر عند استخدام تكييف الهواء لفترة محددة.

١ كرر الضغط على الزر SUB FUNC حتى يومض الرمز.

٢ قم بتشغيل/ايقاف وظيفة التنظيف الذكي بالضغط على الزر OK CLEAR.

❊ وبعد الانتهاء من التنظيف، تختفي شاشة التنظيف الذكي تلقايًا.

❊ لالغاء وظيفة الاعداد اليدوي للتنظيف الالي، سوف تنتقل الى قايمة توفير الطاقة عن طريق الضغط على زر SUB FUNC، وبعديذ اذا قمت بالضغط على الزر OK CLEAR، يختفي رمز "التنظيف الالي" ويتم الغاء الوظيفة.

٣ وبعد الضبط، اضغط على الزر ESC للخروج.

❊ قد لا يمكن تشغيل وظيفة الاعداد اليدوي للتنظيف الالي في المنتج الجزيي.

❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

اعداد الوظيفة – القفل الابوي

تُستخدم هذه الوظيفة لمنع الاطفال او غيرهم من الاستخدام غير الحذر.

١ اضغط بتكرار على الزر حتى يومض.

٢ في حالة الانتقال الى منطقة رمز "اعداد" باستخدام الزر ، يومض رمز "اعداد" ويتم اعداد وظيفة القفل الابوي اذا قمت بالضغط على زر OK CLEAR في ذلك الوقت.

٣ عند الغاء وظيفة القفل، اذا تم الانتقال الى رمز "الغاء" بالضغط على الزر ثم الضغط على زر OK CLEAR، يتم الغاء وظيفة القفل الابوي.

٤ اضغط على الزر ESC للخروج.

❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.

❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

اعداد الوظيفة – الاعداد الاوتوماتيكي للتنظيف الالي

وظيفة التنظيف الالي هي الوظيفة المستخدمة بالنسبة للمنظف الملحق بالمنتج للتنظيف التلقايي للفلتر عند استخدام تكييف الهواء لفترة محددة.

اضبط الوضع اليدوي او التلقايي للتنظيف الذكي.

١ اضغط بتكرار على الزر ⚙ حتى يومض AUTO .

٢ عندما يومض الرمز AUTO ، اضغط على الزر DC CLEAR لضبط/مسح هذه الوظيفة.

حالة الضبط : تمكين وظيفة التنظيف الذكي التلقايي.

حالة الوضوح : تعطيل وظيفة التنظيف الذكي التلقايي.

٣ وعند الرجوع الى التنظيف اليدوي للنظام الالي، يتم الغاء الوظيفة يدوي في حالة الانتقال الى رمز "يدوي" بالضغط على الزر DC CLEAR ثم الضغط على زر الاعداد/الالغاء.

٤ اضغط على الزر ESC للخروج.

❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.

❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

• وظيفة التنظيف الالي هي وظيفة اضافية للمنتج وقد لا يمكن تشغيلها في المنتج الجزيي.

اعداد الوظيفة – مسح علامة الفلتر

الهدف من هذه الوظيفة هو مسح الموشر الخاص بتنظيف الفلتر الداخلي

١ اضغط بتكرار على الزر ⚙ حتى يومض ▨ .

٢ عندما يومض الرمز، اضغط على DC CLEAR لمسح هذه الشاشة.

• عندما يتم تغطية الفلتر بالتراب، سوف يعمل على تقليل كفاءة التبريد/التدفيء كما يودي الى تراكم المزيد من الطاقة الكهربية. وعليه، نظف الفلتر عند انتهاء وقت التنظيف.

❊ يتم الغاء موشر نظيف الفلتر تلقايًا بدون الغاء منفصل بعد فترة معينة.

اعداد الوظيفة – شبيكة الرفع

الهدف من هذه الوظيفة هو تحريك الفلتر الداخلي لاعلى/لاسفل لتنظيف الفلتر.

١ اضغط على الزر .
كرر الضغط على زر حتى يومض الرمز .

٢ انتقل الى المنحدر باستخدام الزر واضغط على الزر وسوف يتم عرض رمز المنحدر وستقوم شبكة التوجيه لاعلى/لاسفل بالنزول.

٣ عند نزول شبكة التوجيه لاعلى/لاسفل الى الوضع المطلوب، انتقل الى رمز ايقاف باستخدام الزر واضغط على الزر لايقاف توجيه الشبكة لاعلى/لاسفل.

٤ عند الانتهاء من تنظيف الفلتر، قم بتثبيت الفلتر بشبكة التوجيه لاعلى/لاسفل وانتقل الى رمز باستخدام الزر يسار–يمين، واضغط على زر لرفع شبكة التوجيه لاعلى/لاسفل.

٥ اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 60 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

• لا تعمل وظيفة شبكة الرفع في الوحدة الداخلية الا مع شبكة الرفع.

اعداد الوظيفة – التحكم في زاوية الريش

الهدف من هذه الوظيفة هو تعديل زاوية خروج الهواء.

١ كرر الضغط على زر حتى يومض الرمز .

٢ اضغط على الزر لاختيار ريشة نشطة.
1/2/3/4/الكل/قياسي
اختر رقم الريشة باستخدام الازرار .
❊ رقم الريشة: رقم 1 او 2 او 3 او 4 او الكل او قياسي
– الريشة المختارة جاري تشغيلها.
– يرجى التحقق من الريشة الجاري تشغيلها.
– لضبط زاوية كل الريش، اختر "الكل".
– للضبط كاعدادات افتراضية للمصنع، اختر "قياسي".

٣ اختر زاوية تيارات الهواء باستخدام الزر ، واضغط على الزر .
– يمكن تغيير حد اعدادات زاوية تيار الهواء على ٥ مستويات او ٦ مستويات وفقًا للمنتج.
– عند اختيار "قياسي" بالنسبة لرقم الريشة فلا تتحرك زاوية تيار الهواء.

٤ اضبط زوايا تيار الهواء بالنسبة للريش المتبقية كما هو موضح اعلاه.
❊ توجد منتجات ذات ريش برقم ١ ورقم ٢ فقط وفقًا لطرازات المنتج.

٥ اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 60 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

٦ اضغط على زر لاكمال وتنشيط عملية الضبط.
(سيتم تحرير وظيفة اتجاه تدفق الهواء عندما يتم ضبط زاوية اتجاه الرياح)

٧ اضغط على الزر للخروج والا سيتحرر النظام تلقايًيا دون القيام باي ادخال بعد 25 ثانية.

اعداد الوظيفة – تغيير درجة الحرارة

تُستخدم وظيفة تغيير درجة الحرارة لاعداد تشغيل تبريد الهواء والتدفيء القابل للتغير تلقايًيا وفقًا لدرجة الحرارة في وضع تشغيل الذكاء الصناعي.

١ كرر الضغط على زر ⚙ حتى يومض الرمز AUTO.

٢ اضغط على الزر ▽ △ .
❊ تحويل قيمة درجة الحرارة: 1~7

1 → 3

٣ اضغط على زر OK CLEAR لاكمال وتنشيط عملية الضبط.

3

٤ اضغط على الزر للخروج والا سيتحرر النظام تلقايًيا دون القيام باي ادخال بعد 25 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

تعيين الوظيفة – التحكم في المنطقة

لتشغيل/ إيقاف تشغيل المناطق حسب المستخدم منها.

١ كرر الضغط على زر ⚙ حتى يومض الرمز ZONE .

مثال) تشغيل المنطقة ١ والمنطقة ٣.

٢ اضغط على الزر > < لتحديد المنطقة التي تريد تشغيلها/ إيقاف تشغيلها.

ZONE 1 2 3 4

٣ اضغط على الزر OK CLEAR لتشغيل/ إيقاف تشغيل المنطقة.

ZONE 1 2 3 4

٤ اضغط على الزر > < لتحديد مناطق أخرى إذا أردت ذلك. ثم اضغط على الزر OK CLEAR لتشغيل/ إيقاف تشغيل تلك المنطقة كما ذكر بالأعلى.

ZONE 1 2 3 4

٥ اضغط على الزر للخروج والا سيتحرر النظام تلقايًيا دون القيام باي ادخال بعد 25 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

اعداد الوظيفة – تغيير الوقت الحالي

١ اضغط من فضلك على زر إعداد الوظيفة. في حالة الضغط المتكرر على زر إعداد الوظيفة، ينتقل إلى قائمة إعداد الوقت . يظهر رمز "إعداد الوقت" في ذلك الوقت ويومض التاريخ في منطقة الإشارة إلى الوقت الحالي.

مثال) تغيير الوقت الحالي كـ "الاثنين/10:20 صباحا".

٢ اضغط على مفتاح لضبط اليوم الحالي.

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

٣ اضغط على مفتاح للانتقال الى وضع ضبط صباحا/ مساءا (سوف يومض الجزء الخاص بـ"صباحا/ مساءا").

AM 12:00

٤ ضبط قيمة صباحا/مساءا بالضغط على زر .

٥ اضغط على الزر للانتقال الى وضع اعداد "الساعة". (سوف يومض الجزء الخاص بـ"ساعة")

AM 12:00

٦ ضبط قيمة "ساعة" بالضغط على زر .

AM 10:00

٧ Press button to move to 'Minute' setting mode. (سوف يومض الجزء الخاص بـ "دقيقة")

AM 10:00

٨ ضبط قيمة "دقيقة" بالضغط على زر .

AM 10:20

٩ اضغط على الزر للانهاء.

AM 10:20

١٠ وخلال هذه العملية، اضغط على الزر ESC لتحرير وضع الاعداد والخروج منه.
(في حالة الخروج دون اكمال المعلومات، سوف يعود الجهاز الى الضبط السابق)
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

اعداد الوظيفة – التنظيف التلقايي

طريقة اعداد التجفيف التلقايي

١ اضغط من فضلك على الزر ⚙

٢ انتقل الى قايمة التجفيف التلقايي بالضغط على زر ⚙ مرتين.
سيتم عرض رمز "التجفيف التلقايي" وسوف تومض الحالة الحالية "تعطيل".

٣ في حالة الانتقال الى منطقة رمز "تمكين" باستخدام الزر ◁ ▷، يومض رمز "تمكين" ويتم اعداد وظيفة التجفيف التلقايي اذا قمت بالضغط على زر OK CLEAR في ذلك الوقت.

٤ وعند الرجوع الى بدون استخدام للتجفيف التلقايي، يتم الغاء وظيفة التجفيف التلقايي في حالة الانتقال الى رمز "تعطيل" بالضغط على الزر ◁ ▷ ثم الضغط على زر OK CLEAR

٥ في حالة الضغط على زر ESC، يتم الخروج من وضع الاعداد.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٦٠ ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

● قد لا يمكن تشغيل وظيفة التجفيف التلقايي في المنتج الجزيي.

البرمجة – الحفظ البسيط

يمكنك ضبط الحفظ بالشكل الملايم بوحدات من ساعة واحدة تبدا من ساعة واحدة الى 7 ساعات.

١ اضغط على الزر ⏲ للدخول الى وضع البرمجة.
(يومض جزء SIMPLE)

مثال) اعداد وقت الحفظ البسيط على "3".

٢ اضغط على الزر ▽ △ لضبط وقت الحفظ.

٣ اضغط على الزر OK CLEAR لانهاء الضبط.

٤ اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

❊ عند اعداد الحفظ البسيط، يتم تشغيل المنتج او ايقافه تلقايًيا بعد الوقت الذي تم ضبطه.

البرمجة – حفظ النوم

وظيفة حفظ النوم هي الوظيفة الخاصة بتكييف الهواء للتشغيل والايقاف بعد فترة معينة في وضع النوم قبل النوم.
عند التوصيل بمنتج تهوية والضبط على حفظ النوم، وعند الانتقال الى وضع النوم، وبعد انتهاء الوقت المضبوط.

١ اضغط على الزر للدخول الى وضع البرمجة.
مثال) اعداد وقت حفظ النوم على "3".

٢ كرر الضغط على زر لادخال وضع ضبط حفظ النوم.
(يومض جزء SIMPLE)

٣ اضغط على الزر لضبط وقت الحفظ.
يكون وقت حفظ النوم من 1 الى 7 ساعات.

1h → 3h

٤ اضغط على الزر لانهاء الاعداد.
عند اجراء الحفظ.

٥ اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٦٠ ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.
– في حالة اعداد الحفظ، يعرض موشر "النوم" في الجزء السفلي من شاشة LCD.

٦ وبعد الانتهاء من اعداد حفظ النوم، يقوم منتج تكييف الهواء بتشغيل وضع النوم ويتوقف عن العمل بعد انقضاء الوقت المضبوط.

⚠ تنبيه

يرجى حفظ الوقت الملايم في وضع النوم.
(ليس من الجيد لصحتك التعرض لقدر كبير جدًا من الهواء البارد.)
وحيث انه يتم ضبط درجة الحرارة المطلوبة تلقايًيا لتبريد هواء منعش في وضع النوم، قد يكون هناك اختلاف بين درجة الحرارة المطلوبة لجهاز التحكم عن بعد ودرجة الحرارة المطلوبة لجسم جهاز تكييف الهواء.
يعمل حفظ النوم مثل ايقاف الحفظ بالنسبة للمنتج الذي لا يتم التحكم ضبط درجة الحرارة الخاصة به بوحدة 0.5° مي وية.

البرمجة – تشغيل الحفظ

يتم التشغيل تلقايًيا في الوقت المحفوظ الذي قمت بضبطه.

١ اضغط على الزر .
مثال) ضبط الحفظ على وضع ايقاف الوقت مثل "10:20 صباحا".

٢ كرر الضغط على زر لادخال امر تشغيل وضع ضبط حفظ النوم.
(يومض جزء ON)

٣ اضغط على الزر لضبط الاعداد صباحا/مساء.

AM 12:00

٤ اضغط على الزر للدخول الى وضع اعداد الساعة.
عندما يومض رمز "ساعة"، يرجى ضبط الوقت.
نطاق الاعداد هو من 1 الى 12.

AM 12:00
AM 10:00

٥ اضغط على الزر للانتقال الى وضع ضبط الدقايق.
عندما يومض رمز الدقايق، يرجى اعداد الدقايق في النطاق من 00 الى 59.

AM 10:00
AM 10:20

٦ اضغط على الزر لانهاء الاعداد.

AM 10:20

٧ اضغط على الزر ESC للخروج.

✻ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًيا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.

✻ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

– في حالة ضبط الحفظ، يعرض موشر "تم التشغيل" في الجزء السفلي من شاشة LCD، ويعمل منتج تكييف الهواء في الوقت المضبوط.

– في حالة الغاء الحفظ، يختفي موشر "تم التشغيل".

البرمجة – ايقاف الحفظ

يتم ايقاف التشغيل تلقايًيا في الوقت المحفوظ الذي قمت بضبطه.

١ اضغط على الزر ◷ .
مثال) ضبط الحفظ على وضع ايقاف الوقت مثل "10:20 صباحا".

٢ كرر الضغط على زر ◷ لادخال امر ايقاف وضع ضبط حفظ النوم.
(يومض جزء OFF)

٣ اضغط على الزر ∨ ∧ لضبط الاعداد صباحًا/مساء.

◷ AM 12:00

٤ اضغط على الزر > < للانتقال الى وضع اعداد الساعة.
عندما يومض رمز 'ساعة'، يرجى ضبط الوقت.
نطاق الاعداد هو من 1 الى 12.

◷ AM 12:00

◷ AM 10:00

٥ اضغط على الزر > < للانتقال الى وضع اعداد الدقايق.
عندما يومض رمز الدقايق، يرجى اعداد الدقايق في النطاق من 00 الى 59.

◷ AM 10:00

◷ AM 10:20

٦ اضغط على الزر CLOCK CLEAN لانهاء الاعداد

◷ AM 10:20

٧ اضغط على الزر ESC للخروج.
❊ وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقايًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.
– في حالة ضبط الحفظ، يعرض موشر "تم ايقاف التشغيل" في الجزء السفلي من شاشة LCD، ويتوقف منتج تكييف الهواء في الوقت المضبوط.
– في حالة الغاء الحفظ، يختفي موشر "تم ايقاف التشغيل".

البرمجة: الحفظ الاسبوعي

يمكنك ضبط الحفظ اليومي كل اسبوع.
يستمر تشغيل الحفظ الاسبوعي حتى قبل الغاءه بمجرد الاعداد.

١ يرجى الانتقال الى وضع اعداد الحفظ بالضغط على زر الحفظ.
❊ يمكنك اعداد عمليتين للحفظ الاسبوعي بالنسبة ليوم واحد، وحتى اربعة عشرة عملية حفظ للاسبوع.
على سبيل المثال، لاعداد (صباح الثلاثاء الساعة 11:30، تشغيل ~ مساء الساعة 12:30، ايقاف التشغيل)، يمكنك اجراء الاعداد بالترتيب التالي.

٢ يرجى الانتقال الى "اسبوعي" بالضغط المتكرر على زر الحفظ. تومض "اسبوعي" في هذا الوقت.

٣ يرجى اختيار الحفظ الاسبوعي ① او الحفظ الاسبوعي ② باستخدام الزر ▽ △ .
❊ يمكنك اعداد عمليتين حفظ، الحفظ الاسبوعي 1 والحفظ الاسبوعي 2، لليوم.

٤ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "التاريخ" باستخدام الزر ◁ ▷ .
في حالة وميض موشر "التاريخ"، يرجى اعداد التاريخ.
يمكنك اعداد التاريخ من الاثنين الى الاحد.

٥ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "صباحا/مساء" للتشغيل باستخدام الزر ▽ △ .

٦ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الساعة" من التشغيل باستخدام الزر ◁ ▷ .
– يختص هذا الجزء باعداد وقت تشغيل جهاز تكييف الهواء.

٧ يرجى تغيير الوقت باستخدام الزر ▽ △ .
يمكنك ضبط الساعة على 0 الى 12.

٨ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الدقيقة" من التشغيل باستخدام الزر ▷ .

٩ في حالة وميض موشر "الدقيقة"، يرجى اعداد "الدقيقة" باستخدام الزر ▽ △ .

١٠ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "صباحا/مساء" لايقاف التشغيل باستخدام الزر ▷ .
– يتطابق اعداد صباحا/مساء مع تشغيل اعداد الوقت.

١١ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الساعة" لايقاف التشغيل باستخدام الزر يمين.
– يختص هذا الجزء بحفظ وقت ايقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء.
– في حالة وميض موشر "الساعة"، يرجى اعداد "الساعة".
❊ يرجى اعداد "الساعة" و"الدقيقة" بشكل متطابق مع طريقة اعداد وقت التشغيل.

١٢ بعد الانتهاء من اعداد الحفظ الاسبوعي، اضغط من فضلك على زر الاعداد/الالغاء.
انتهى اعداد الحفظ الاسبوعي بالنسبة لليوم الذي قمت بضبطه.

١٣ اذا قمت بالاعداد بالطريقة المطابقة لما سبق عن طريق اختيار اليوم الذي ترغب في اعداده، يتم تشغيل الحفظ الاسبوعي.

شرح الحفظ الاسبوعي

❊ يتم تشغيل الوحدة الداخلية على درجة الحرارة المطلوبة في حال تهيئتها باستخدام الزر أعلى/أسفل خلال الضبط المسبق لوقت التشغيل الأسبوعي (نطاق اختيار درجة الحرارة: 18 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية).
– في حال عدم ضبط درجة الحرارة المطلوبة، سوف يتم التشغيل تلقائيًا على درجة الحرارة المطلوبة لعملية التشغيلة السابقة.

❊ لإلغاء كافة المؤقتات.
– الضغط على زر ضبط/إلغاء أثناء وميض "يوم الأسبوع" سيلغي المؤقت.

❊ لإلغاء اليوم الفردي المضبوط في أيام الأسبوع.
– بعد تحديد اليوم المطابق في الأسبوع، اضبط وقت مؤقت التشغيل بحيث يكون نفس وقت مؤقت إيقاف التشغيل، واضغط على زر ضبط/إلغاء سيلغي المؤقت.

البرمجة: حفظ الاجازات

يتوقف الجهاز تلقايًيا في اليوم المحفوظ الذي قمت بضبطه.

١ اضغط على الزر ⏲.
يتم الدخول الى وضع اعداد الحفظ.

٢ يرجى الانتقال الى "الاجازات" بالضغط المتكرر على زر ⏲.

٣ يرجى الانتقال الى "التاريخ" الذي ترغب في ضبط الاجازات عليه باستخدام الزر ◁ ▷ .

٤ يرجى تعيين او الغاء اجازة باستخدام الزر △ ▽ او زر ESC/OPER .
فعلى سبيل المثال، عند اعداد الاثنين/الجمعة على الاجازة
– يختفي الاحرف الدالة على "الاثنين" و"الجمعة".

٥ اضغط من فضلك على الزر ESC في حالة الانتهاء من اعداد الاجازات.
❊ عند الوصول الى وقت الاجازة المعينة، يتوقف جهاز تكييف الهواء عن التشغيل تلقايًيا.
وبمجرد اعداد موعد الاجازة، يتوقف تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقايًيا خلال ساعة واحدة حتى اذا قمت بتشغيله، حتى قبل الغاء اعداد الاجازة.

دليل مستخدم منتج التهوية – تكييف الهواء والتهوية المترابطة

١. قم بالتحكم باستخدام جهاز التحكم عن بعد حيث يتم تثبيت الوحدة الداخلية لتكييف الهواء ومنتج التهوية في نفس الوقت.

–عند تشغيل الطاقة، يتعرف جهاز التحكم عن بعد على المنتج (يستغرق الأمر حوالي ٣٠ ثانية) ثم يعمل بشكل طبيعي.

	تشغيل فردي	تشغيل مترابط
التهوية العامة	(التشغيل الفردي للتهوية العامة) التهوية العامة جهاز التحكم عن بعد السلكي	(التشغيل المترابط للتهوية العامة) الوحدة الداخلية لجهاز تكييف الهواء التهوية العامة جهاز التحكم عن بعد السلكي
تهوية الامتداد المباشر	(التشغيل الفردي لتهوية الامتداد المباشر) تهوية الامتداد المباشر جهاز التحكم عن بعد السلكي	(التشغيل المترابط لتهوية الامتداد المباشر) الوحدة الداخلية لجهاز تكييف الهواء تهوية الامتداد المباشر جهاز التحكم عن بعد السلكي

❊ توصيل الاسلاك كما هو موضح في مستخدم جهاز تكييف الهواء. (راجع الصفحة الخاصة بالتحكم الجماعي)

٢. اضغط على زر Ventilation "التهوية" في جهاز التحكم عن بعد السلكي وقم بالدخول الى وضع التحكم في التهوية للتحقق من تشغيل منتج التهوية.

٣. للعودة الى وضع تكييف الهواء، اضغط على زر "التهوية" في وضع التهوية.

– وفي حالة عدم الضغط على اي زر لمدة 15 ثانية او اكثر في وضع التهوية، تتم العودة الى وضع تكييف الهواء تلقايًيا.

– يمثل منتج التهوية منتج التهوية العامة ومنتج تهوية الامتداد المباشر.

دليل مستخدم منتج التهوية – التشغيل المترابط مع التهوية العامة

يُستخدم في حالة ترابط جهاز تكييف الهواء مع منتج التهوية.

تُستخدم هذه الوظيفة لتبريد وتجديد الهواء الداخلي باستخدام منتج التهوية مع تشغيل وظيفة تكييف الهواء في نفس الوقت.

التشغيل المترابط للتهوية

١ اضغط على زر VENTILATION الموجود في لوحة جهاز التحكم عن بعد.
– تُستخدم في حالة الترابط بين تكييف الهواء والتهوية العامة.

٢ عند الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف" في وضع التهوية فسوف يبدا تشغيل التهوية.

٣ عند الضغط على زر OPER MODE فسوف يتم تغيير وضع تشغيل التهوية.
عند الضغط على زر اختيار التشغيل فسوف يتم تغيير الوضع بالترتيب "تبديل الحرارة <- عادي <- تلقايي"
❊ يتم العرض على شاشة التحكم عن بعد فقط عندما يكون في وضع التهوية، ويتم عرض درجة الحرارة المطلوبة عند العودة الى وضع تكييف الهواء.

٤ عند الضغط على زر FAN SPEED في وضع التهوية العامة فسوف يتم تغيير سرعة تدفق الهواء.
عند الضغط على زر سرعة تدفق الهواء فسوف يتم تغيير الوضع بالترتيب "ضعيف <- قوي <- فايق القوة".
في حالة تركيب مستشعر ثاني اكسيد الكربون فيمكن الاختيار من "ضعيف <- بِ قوي <- بِ قوي جدًا <- بِ تلقايي".

٥ التحول الى وضع تكييف الهواء
١) تحول تلقايي: في حالة عدم الضغط على اي زر لمدة ١٥ ثانية او اكثر فسيتم التحول تلقايًيا الى وضع تكييف الهواء.
٢) تحول يدوي: عند الضغط على زر VENTILATION في وضع التهوية فسوف يتم التحول يدويًا.

التحويل اليدوي - عند الضغط على زر "التهوية" في وضع التهوية فسوف يتم التحول يدويًا.

تُستخدم هذه الوظيفة لتبريد وتجديد الهواء الداخلي باستخدام منتجات التهوية العامة.

التشغيل الفردي للتهوية

١ اضغط على زر ⏻ الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢ عند الضغط على زر OPER MODE فسوف يتم تغيير وضع التهوية.

وضع التهوية	شاشة جهاز التحكم عن بعد	المحتويات
تبديل الحرارة	JC	تدوير الهواء الداخلي بدون فقد الحرارة
عادي	C	قم بالتدوير المباشر للهواء الداخلي دون المرور على مبدل الحرارة
تلقايي	AU	قم بتدوير الهواء الداخلي مع المقارنة التلقايية للهواء الداخلي مع الهواء الخارجي

٣ عند الضغط على زر FAN SPEED فسوف تتغير قوة تيارات الهواء

- عند الضغط على الزر فيمكن الاختيار من "ضعيف -> بـ قوي -> بـ قوي جدًا".
- في حالة تركيب مستشعر ثاني اكسيد الكربون فيمكن الاختيار من "ضعيف -> بـ قوي -> بـ قوي جدًا -> بـ تلقايي".

دليل مستخدم منتج التهوية - التشغيل المترابط مع تهوية الامتداد المباشر

يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط في حالة الترابط بين جهاز تكييف الهواء ومنتج تهوية الامتداد المباشر.

التشغيل المترابط مع تهوية الامتداد المباشر

١ اضغط على زر EXVIT الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

- يُستخدم في حالة ترابط جهاز تكييف الهواء ومنتج التهوية فقط. (يتم عرض "تشغيل مترابط" على شاشة جهاز التحكم عن بعد)

٢ عند الضغط على زر ⏻ في وضع التهوية فسوف يبدا تشغيل التهوية.

٣ عند الضغط على زر OPER MODE في وضع التهوية فسوف يتم تغيير وضع التهوية.

- ي كل مرة تقوم بالضغط على الزر، يتم التغيير من "تبديل الحرارة -> بـ عادي -> بـ تلقايي".

※ يتم العرض على شاشة جهاز التحكم عن بعد فقط عندما يكون في وضع التهوية، ويتم عرض درجة الحرارة المطلوبة عند العودة الى وضع تكييف الهواء.

٤ عند الضغط على زر FAN SPEED في وضع التهوية فسوف تتغير قوة تيارات الهواء.

- عند الضغط على الزر فيمكن الاختيار من "ضعيف -> بـ قوي -> بـ قوي جدًا".

٥ التحول الى وضع تكييف الهواء

١) تحول تلقايي: في حالة عدم الضغط على اي زر لمدة ١٥ ثانية او اكثر فسيتم التحول تلقايًا الى وضع تكييف الهواء.

٢) تحول يدوي: عند الضغط على زر EXVIT في وضع التهوية فسوف يتم التحول يدويًا.

دليل مستخدم منتج التهوية – التشغيل الفردي مع تهوية الامتداد المباشر

عند الضغط عليه فهو يقوم بتشغيل التهوية مع التبريد او التدفيء في نفس الوقت باستخدام مبدل الحرارة الموجود داخل منتج التهوية من نوع الامتداد المباشر.

التشغيل الفردي للتهوية من نوع الامتداد المباشر

١ زر ⏻ الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
يتم العرض كما هو في الشكل الايمن في التشغيل الفردي للتهوية من نوع الامتداد المباشر.

٢ عند الضغط على زر SUB FUNC فسوف يتم تغيير وضع التهوية.
عند الضغط على الزر فسوف يتم التحول من "تبديل الحرارة_عادي_تلقايي".

وضع التهوية	شاشة جهاز التحكم عن بعد	المحتويات
تبديل الحرارة	JC	تدوير الهواء الداخلي بدون فقد الحرارة
عادي	C J	قم بالتدوير المباشر للهواء الداخلي دون المرور على مبدل الحرارة
تلقايي	AU	قم بتدوير الهواء الداخلي مع المقارنة التلقايية للهواء الداخلي مع الهواء الخارجي

❊ الشاشة المكونة من 88 جزء اعلاه لا يتم عرضها الا في حالة التشغيل الفردي للتهوية من نوع الامتداد المباشر وايقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء.

٣ عند الضغط على زر OPER MODE فسوف يتم تغيير وضع التشغيل.
– عند الضغط على الزر فسيتم التحول من "تبريد -> تدفيء -> تلقايي -> إيقاف".

٤ عند الضغط على زر FAN SPEED في وضع التهوية فسوف تتغير قوة تيارات الهواء.
– عند الضغط على الزر فيمكن الاختيار من "ضعيف -> قوي -> قوي جدًا".
❊ يمكن ضبط اختيار تشغيل التبريد/التدفيء ودرجة الحرارة المطلوبة في التشغيل الفردي للتهوية من نوع الامتداد المباشر.
❊ ارجع الى التشغيل الاساسي – ضبط درجة الحرارة لتغيير درجة الحرارة المطلوبة.

العمليات الاضافية لمنتج التهوية – سريع/توفير الطاقة

تُستخدم هذه الوظيفة في تشغيل وظيفة التهوية بشكل اكثر فعالية من خلال الوظايف الاضافية للتهوية، اعدادات سريع/توفير الطاقة.

سريع: للتهوية السريعة

١ اضغط على زر SUB FUNC في وضع التهوية.
– يتحول بالترتيب "سريع_توفير الطاقة" في وضع التهوية.

٢ تومض كلمة "سريع" على الشاشة، وعند الضغط على الزر SUB FUNC فسوف تثبت الايقونة "سريع"، ويتم ضبط الوظيفة.

٣ عند الضغط على الزر ESC فسيتم الخروج من الاعدادات.

توفير الطاقة: يقوم بالتهوية الفعالة ويودي عمليات توفير الطاقة.

١ اضغط على زر SUB FUNC في وضع التهوية.
– يتحول بالترتيب "سريع_توفير الطاقة" في وضع التهوية.

٢ تومض كلمة "توفير الطاقة" على الشاشة، وعند الضغط على الزر SUB FUNC فسوف تثبت الايقونة "توفير الطاقة"، ويتم ضبط الوظيفة.

٣ عند الضغط على الزر ESC فسيتم الخروج من الاعدادات.
❊ تحتوي التهوية العامة وتهوية الامتداد المباشر على نفس الوظايف الاضافية.
❊ اعدادات الوظايف الاضافية للتهوية/السخان/المرطب هي نفسها كتلك الخاصة بجهاز تكييف الهواء.

اعدادات وظيفة منتج التهوية

وقت التاخير: يعمل بعد انقضاء وقت التاخير في تشغيل التهوية.

١ اضغط على زر اعدادات.

٢ عند الضغط على زر إعدادات الوظائف بتكرار فسوف ينتقل إلى قائمة وقت التأخير.
بعدئذ يتم عرض أيقونة وقت التأخير، ويومض وقت التأخير في منطقة شاشة درجة الحرارة.

٣ عند الضغط على الزر فسوف يتم تغيير اعدادات وقت التاخير.
حدود اعدادات وقت التاخير: 60~00دقيقة (بوحدات 1 دقيقة)

٤ عند عرض وقت التاخير المطلوب، اضغط على الزر لانهاء الاعدادات.

٥ اضغط على الزر ESC عند انتهاء الاعداد.
❊ اذا لم يكن هناك اي ادخال للزر لمدة دقيقة واحدة (1) من بعد الاعداد فسيتم الخروج من وضع الاعدادات تلقايًا.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

القفل، تنظيف الفلتر، اعداد الوقت، تحويل درجة الحرارة

❊ ارجع الى الجزء الخاص بـ "اعدادات الوظايف –اعدادات القفل" للتعرف على وظيفة القفل.
❊ ارجع الى الجزء الخاص بـ "اعدادات الوظايف – تحرير شاشة تنظيف الفلتر" للتعرف على وظيفة تنظيف الفلتر.
❊ ارجع الى الجزء الخاص بـ "اعدادات الوظايف –اعدادات الوقت" للتعرف على وظيفة اعداد الوقت.
❊ ارجع الى الجزء الخاص بـ "اعدادات الوظايف –تحويل درجة الحرارة" للتعرف على وظيفة تحويل درجة الحرارة.

اعدادات محفوظات منتج التهوية

محفوظات النوم: يُستخدم لضبط تشغيل التهوية بسلاسة خلال النوم.

١ اضغط على الزر للدخول الى وضع اعدادات الحفظ.

٢ اضغط على زر مرة اخرى للانتقال الى النوم.
تومض ايقونة "النوم" ويتم عرض وقت الحفظ.

٣ استخدم الزر لضبط وقت الحفظ.
يمكن ضبط وقت الحفظ فيما بين 1 الى 12 ساعة.

٤ وعند انتهاء اعداد حفظ النوم، اضغط على الزر.

٥ عند الضغط على الزر ESC فسوف يتم الخروج من وضع الاعدادات.
❊ اذا لم يكن هناك اي ادخال للزر لمدة ٦٠ ثانية من بعد الاعداد فسيتم الخروج من وضع الاعدادات تلقايًا.
❊ عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.
– عند ضبط الحفظ، يتم عرض "النوم" اسفل شاشة LCD.

– وعند الغاء الحفظ، تختفي علامة "النوم".

٦ عند انتهاء اعداد حفظ النوم، يتم تشغيله بسلاسة على الوقت المضبوط.

محفوظات بسيط وتشغيل وايقاف التشغيل واجازات نهاية الاسبوع والاجازات

❊ يرجى الرجوع الى الجزء الخاص باعدادات الحفظ لجهاز تكييف الهواء من اجل محفوظات بسيط والتشغيل وايقاف التشغيل واجازات نهاية الاسبوع والاجازات.

وظايف اعداد مثبت منتج التهوية – طريقة الادخال

⚠ تنبيه

- وضع اعداد المثبت هو الوضع الخاص بضبط الوظايف التفصيلية لجهاز التحكم عن بعد.
- في حالة عدم ضبط اعدادات المثبت بالشكل الملايم، يمكن ان يتسبب ذلك في تعطل المنتج او اصابة المستخدم او تلف الملكية.
- يجب ضبطه عن طريق فني مُعتمد، وفي حالة تثبيته بدون فني معتمد او تغييره بشكل اختياري، عندئذ يتحمل المثبت المسوولية عن كافة المشكلات ولن نقدم لك الخدمة مجانًا.

١ اضغط على زر VENT للدخول الى وضع التهوية.

٢ عند الضغط على زر ⚙ لاكثر من ٣ ثواني فسوف يتم الدخول الى وضع الاعدادات.
– عند الضغط مرة واحدة قصيرة فسوف يتم الدخول الى وضع اعدادات المستخدم.
يجب الضغط لاكثر من ٣ ثواني.

٣ وعند الدخول الى وضع اعدادات المثبت فسيتم عرض قيمة البيانات القابلة للضبط في اسفل يمين شاشة LCD.

• بعض فيات القايمة قد لا يتم عرضها وفقًا لوظيفة المنتج، او قد يكون اسم القايمة مختلفًا.

محفوظات بسيط وتشغيل وايقاف التشغيل واجازات نهاية الاسبوع والاجازات

❊ يرجى الرجوع الى الجزء الخاص باعدادات الحفظ لجهاز تكييف الهواء من اجل محفوظات بسيط والتشغيل وايقاف التشغيل واجازات نهاية الاسبوع والاجازات.

وضع التشغيل المختلف

وضع التشغيل المختلف هو ظاهرة تحدث عندما يكون وضع تشغيل الوحدات الداخلية مختلفًا في حالة اعداد وحدات داخلية قليلة على AHU واحدة. (لا يتم عرض وضع التشغيل المختلف في طرازات التبريد فقط.)

١ وبينما تقوم اعداد قليلة من الوحدات الداخلية بتشغيل تبريد الهواء على AHU واحدة، لا يتم تشغيل التدفيٍة اذا كانت وحدة داخلية واحدة حتى تقوم بتشغيل التدفيٍة.

٢ وبينما تقوم اعداد قليلة من الوحدات الداخلية بتشغيل التدفيٍة على AHU واحدة، لا يتم تشغيل التدفيٍة اذا كانت وحدة داخلية واحدة حتى تقوم بتشغيل التبريد او ازالة الرطوبة. يُشير ذلك الى تشغيل التدفيٍة في وحدة AHU.

٣ اذا قمت بالضغط على الزر ⏻، تعمل الوحدة الداخلية تلقايًيا على الوضع الذي تعمل عليه الوحدات الداخلية المختلفة بعد ٥ ثواني تقريبًا ويتم التشغيل.

الفحص قبل الابلاغ عن الاعطال

يرجى التحقق اولاً من العناصر التالية فيما يتعلق بعيوب المنتج قبل الرجوع الى مركز الخدمة.

الاعراض	فحص	ادارة
لا يتم التشغيل.	• هل تم تشغيل طاقة جهاز تكييف الهواء؟	• يرجى فحص قاطع الدايرة الكهربايية. • يرجى فحص حالة اعداد جهاز التحكم عن بعد السلكي.
	• هل تم توصيل جهاز تكييف الهواء وجهاز التحكم عن بعد بالشكل الملايم باستخدام الكابل؟	• يرجى توصيل جهاز تكييف الهواء وكابل جهاز التحكم عن بعد.
	• هل الكابل موصل بالشكل الصحيح؟	• يرجى الفحص مرة اخرى مع الرجوع الى طريقة الاعداد في الدليل.
لا يتم تشغيل الحفظ.	• هل قمت باعداد الوقت بالشكل الصحيح؟	• يرجى اعداد الوقت الحالي بالشكل الصحيح.
	• هل قمت باجراء الحفظ بالشكل الصحيح؟	• يرجى الاعداد مرة اخرى مع الرجوع الى الدليل.
لا تُخرج الوحدة تيارات هواء باردة.	• هل قمت باعداد درجة الحرارة المطلوبة على اعداد اقل من درجة حرارة الغرفة.	• يرجى اعداد درجة الحرارة المطلوبة على اعداد اقل من درجة الحرارة الحالية.
يتم تشغيل او ايقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقايًيا.	• هل تم اعداد تشغيل الحفظ؟	• عند الضغط على زر حفظ الإعدادات وزر ضبط/إلغاء في نفس الوقت لمدة ٣ ثواني أو أطول، سيتم إلغاء كافة المعلومات المحفوظة.
توجد رسالة خطا معروضة في نافذة موشر جهاز التحكم عن بعد.	• هل تعرض نافذة موشر جهاز التحكم عن بعد الرسالة "CH03"؟	• يرجى فحص حالة اعداد جهاز التحكم عن بعد السلكي مرة اخرى. • يرجى التحقق مرة اخرى من حالة توصيل جهاز التحكم عن بعد وكابل جهاز التحكم عن بعد.