LG
Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI
МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за употреба

LG-E405

P/N : MFL67584318 (1.1)

www.lg.com

Magyar

LG-E405 Használati útmutató

Az útmutató eligazítást nyújt a telefon használatához.

Ha további információra van szüksége, látogasson el a www.lg.com címre.

- Az útmutató tartalma részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől. Ez a telefon szoftverétől és az adott szolgáltatótól függ.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ és Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....7

Fontos figyelmeztetés ..19

Általános tudnivalók 34

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.....37
A telefon töltése.....38
A memóriakártya behelyezése.....39
A memóriakártya formázása 41

A kezdőképernyő 42

Tippek az érintőképernyő használatához.....42
A telefon lezárása 43
A képernyő feloldása....44
Néma mód 44
Kezdőlap 44
Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz.....46
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz.....47
A Dual SIM használata..48
Értesítési fiók.....48
Az állapotsáv megtekintése.....49
Képernyő-billentyűzet...53

Google fiók beállítása ...55

Wi-Fi 57

A Wi-Fi bekapcsolása...57
Wi-Fi csatlakozás.....57

A telefon adatkapcsolatának megosztása 58
Internetmegosztás USB-n és hordozható Wi-Fi hotspot beállítása.....60
A telefon adatkapcsolatának megosztása USB-kapcsolaton keresztül...61
USB-n keresztüli internetmegosztás és az adatkapcsolat megosztása 61
A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként.....63
A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele.....64

Hívások 66

Híváskezdeményezés ...66
Partnerek hívása 67
Hívás fogadása és elutasítása.....67
A hívás hangerejének beállítása.....67
Második hívás kezdeményezése.....68
A hívásnaplók megtekintése.....68
Hívásbeállítások 69

Névjegyek 70

Névjegy keresése.....70
Új névjegy hozzáadása..70
Kedvenc névjegyek.....71
Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra.72

Tartalom

Üzenet.....74
Üzenet.....74
Üzenetküldés 74
Összefűzött 76
Hangulatjelek használata.....76
Az MMS-beállítások módosítása.....76

Email.....77
E-mail megnyitása és a Fiókok képernyő.....77
Új e-mail létrehozása és küldése 79
A fiókok mappái.....81
E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése 81

Kamera 83
A kereső.....83
Gyors fényképfelvétel készítése 84
A fénykép elkészítése után 84
A speciális beállítások használata.....85
A mentett fényképek megtekintése.....87

Videókamera.....89
A kereső.....89
Gyors videókészítés.....90
A videófelvétel elkészítése után 90
A speciális beállítások használata.....91
Az elmentett videók megtekintése.....92
A hangerő beállítása videólejátszás közben...93

Multimédia.....94
Galéria 94

Nézet mód.....94
Időrendi nézet.....94
Zene 95
Zeneszám lejátszása 95
Fájlok átvitele USB tárra.97
Zene-/videofájlok átvitele a telefonra.....97
Adatküldés a telefonról a Bluetooth-funkció használatával.....99

Kellékek.....102

Az ébresztés beállítása.....102
A számológép használata.....103
Új esemény felvétele a naptárba.....103
A naptár nézetének megváltoztatása.....104
Diktafon 105
Hangfelvétel készítése.105
Hangfelvétel küldése ..105
Polaris Viewer 106
Alkalmazáskezelő.....107

Az internet 108

Böngésző 108
Az Internetes állapotsáv használata.....108
Az opciók használata..109

Beállítások.....111

A dual SIM beállításai.111
Vezetéknélküli beállítások.....112
Hívás beállítások.....114
Hang.....116
Kijelző 118
Energiatakarékosság..118
GPS és biztonság 119
Alkalmazások.....120

Tartalom

Fiókok és szinkronizálás 121
Adatvédelem.....122
Tárolás 123
Nyelv és billentyűzet...123
Hangbeviteli beállítások.....123
Hozzáférés.....126
Kapcsolatok.....126
Dátum és idő 127
A telefonról.....127

Szoftverfrissítés.....128
A telefonszoftver frissítése 128
DivX Mobile 130

Tartozékok 132

Műszaki adatok 133

Hibaelhárítás 134

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.
Az LG-E405 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül

megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A DASY4 rendszerrel tesztelt jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1,060 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől.

Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt erre vonatkozó szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel,

pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.

- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen

beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény

felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
- Ne használja a telefont üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a telefont a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a

töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.

- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-E405** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp** weboldalon, vagy saját nyelven letölthető a teljes felhasználói kézikönyvvel azonos oldalról.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

A régi készülék ártalmatlanítása

1 A terméken látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC irányelv hatálya alá esik.

2 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt akkumulátorok leselejtezése

1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerekes szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.

2 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.

3 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.

5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások kezelése

1. A kezdőképernyő érintse meg az **Menü** ikont, majd válassza a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** opciót.
2. Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. A kiválasztott alkalmazás eltávolításához érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd az **OK** gombot.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyekre nincsen szüksége, hogy ne fussanak folyamatosan a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** > **A telefonról** > **Státusz** opciót.

2 Az akkumulátor állapota (töltés, kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások > A telefonról > Akkumulátor használat** opciót.

2 Az akkumulátorhasználat ideje a kijelző felső részén látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a készüléket legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobbtól fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése

Ha inkább nyílt forráskódú operációs rendszert (OS) használ a készüléken, semmint a gyártó által biztosított operációs rendszert, előfordulhat, hogy a telefon nem működik megfelelően.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, semmissé válik a telefonra vonatkozó garancia.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például az Play Store alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Képernyőzár-feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Ez megnyit egy képernyőkből álló sorozatot, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

Figyelem: Feloldási minta beállítása előtt előbb létre kell hoznia egy Google fiókot.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Fontos figyelmeztetés

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

Ha elfelejtette a mintát: Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de ötször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát** gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, gyári visszaállítást kell végrehajtania.

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát: Elfelejtett PIN kód vagy jelszó esetén hajtson végre gyári visszaállítást.

Figyelem: A durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

Figyelem: A durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a durva visszaállítás végrehajtása előtt.

5. A gyári visszaállítás használata

Ha nem áll vissza az eredeti állapot, a telefon alaphelyzetbe állításához használja a gyári visszaállítás opciót.

A telefon kikapcsolt állapotában tartsa (le)nyomva legalább tíz másodpercig a **Kezdőképernyő** gombot + a **Hangerőcsökkentő** gombot + a **Be-/kikapcsolás** gombot. Amikor a kijelzőn megjelenik az LG embléma, engedje el a **Be-/kikapcsolás** gombot.

Amikor megjelenik a kijelzőn a durva visszaállítás képernyő, engedje fel a hangerőcsökkentő gombot.

Legalább 1 percig ne végezzen műveletet a telefonnal, hogy eközben megtörténhessen a gyári visszaállítás; ezt követően a telefon bekapcsol.

Figyelem: Gyári visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ez nem visszafordítható. Ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** > **Vezetéknélküli beállítások** > **Wi-Fi beállítások** opciót.
2. A bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** opciót, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.

- Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.

3. Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.

- Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével erősítse meg, hogy csatlakozni kíván a hálózathoz.
- Ha a hálózat biztonságos (jelszóval védett), meg kell adnia a jelszót vagy egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

7. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

Alkalmazások leállítása

1 A kezdőképernyő érintse meg az **Menü** ikont, majd válassza a **Beállítások** > **Alkalmazások** > **Alkalmazások kezelése** > **Futó alkalmazások** opciót.

2 Görgessen a megfelelő alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg a **Leállít** opciót.

TIPP! Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz: tartsa lenyomva a Kezdőlap gombot. A kijelzőn megjelenik a korábban használt alkalmazások listája.

8. A PC szoftver telepítése (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás egy olyan program, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja készülékét. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC alkalmazással az alábbiakra nyílik lehetőség:

- A médiatartalmak (zene, film, képek) lejátszása és kezelése a számítógépen.

- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása más készülékről.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC alkalmazás használatát.

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás telepítése

Az „LG PC Suite” PC alkalmazás letölthető az LG weboldaláról.

1. Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
2. Lépjen a **Támogatás** > **Mobiltelefon-támogatás** elemre > válassza ki a típust (LG-E405).

3 Kattintson a **PC szinkronizálás** opcióra a **Letöltés** részben, majd kattintson a **WINDOWS PC szinkronizálás letöltés** opcióra az **„LG PC Suite”** PC alkalmazás letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP 32 bit (Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 100 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók.

MEGJEGYZÉS:
LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához, és a „LG PC Suite” PC szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

9. A telefon szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC alkalmazással. Névjegyek, naptár és könyvjelzők szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)

2 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.

3 A kiválasztáshoz kattintson a [Személyes adatok] opcióra.

4 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a Szinkronizálás gombra.

10. Zene, fényképek és videók átvitele USB tárral

1 A Kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, majd válassza a **Beállítások** > **Tárolás** menüpontot a tárolóeszköz ellenőrzésére. (Ha fájlokat kíván átvinni memóriakártyáról vagy memóriakártyára,

helyezze be a memóriakártyát a telefonba.)

2 Az USB-kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

3 A megjelenő USB-kapcsolati mód listán válassza az **USB tár** lehetőséget.

4 Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

5 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

6 Ha elkészült, válassza a „**Csak töltés**” opciót a telefon csatlakozásának bontásához.

11. Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a telefont.

Tartsa egyenesen, álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. Az LG-E405 belső antennával rendelkezik. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert az teljesítménycsökkenést eredményezhet.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

12. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

13. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Ügyeljen arra, hogy leválassza a számítógép és a telefon közötti adatkábelt. Ha elmulasztja ezt, hibák léphetnek fel a számítógépen.

Általános tudnivalók

A telefon bekapcsolásához tartsa (le)nyomva a Be-/kikapcsológombot 3 másodpercig. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be-/kikapcsoló** gombot 3 másodpercig, majd érintse meg a **Kikapcsolás** és végül az OK gombot.

Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb – A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont. Nyomja meg a képernyő lezárásához és feloldásához.

Távolságérzékelő

Menü gomb – Az elérhető lehetőségek megjelenítése.

Kezdőlap gomb – Visszatérés a kezdőképernyőre bármely képernyőről.

Vissza gomb – Visszatérés az előző képernyőhöz.

SIM-csere gomb – A gomb megnyomásával válasszon a SIM1 és a SIM2 között (A kiválasztott SIM-et az RSSI ikonnál látható négyszög jelzi). Érintse meg hosszan a gombot A Dual SIM beállításai menübe történő belépéshez.

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőbillentyűzetet, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

Hátlap
Objektív
MicroSD memóriakártya nyílása
Akkumulátor
Töltő, mikro USB-kábel csatlakozó
SIM1 kártyahely
SIM2 kártyahely
Mikrofon

Általános tudnivalók

Hangerő-szabályozó gombok

- **A kezdőképernyőn**: a csengetés hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben**: a bejövő hívás hangerejének szabályozása.
- **Zeneszám lejátszása közben**: a hangerő folyamatos szabályozása.

Sztereó fülhallgató csatlakozó

Be- és kikapcsológomb/Lezárás gomb

FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt az LCD védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1 A hátlap eltávolításakor erősen tartsa a kezében a telefont. A másik keze hüvelykujját erősen nyomja rá a hátlapra. Emelje le az akkumulátorfedelet.

2 Csúsztassa be a SIM1-kártyát a SIM1-kártyanyílásba, a SIM2-kártyát pedig a SIM2-kártyanyílásba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.

3 Illessze be az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranyszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.

4 Helyezze vissza a telefon hátlapját.

A telefon töltése

Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-E405 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a jel.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

A memóriakártya behelyezése

MEGJEGYZÉS: Az LG-E405 legfeljebb 32 GB-os memóriakártyát támogat.

A memóriakártya behelyezése:

1 A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.

2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.

A memóriakártya eltávolítása

Óvatosan vegye ki a memóriakártyát a nyílásból.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a kártyán található összes fájl törlésre kerül.

1. Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Menü** ikont.
2. Görgessen a **Beállítások** menüre, érintse meg a Beállítások > **Tárolás**.
3. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.
4. Érintse meg az **SD kártya törlése** menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.
5. Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Menüpont/opció kiválasztásához vagy egy alkalmazás megnyitásához érintse meg azokat.

Hosszan tartó érintés – Egy opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy egy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg azokat, majd tartsa rajtuk az ujját.

Elhúzás – Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgatáshoz húzza végig az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés - A listák gyors végiggörgetéséhez vagy a gyors mozgatáshoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz,

hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

A telefon lezárása

Ha nem használja az LG-E405 telefont, a telefon lezárásához nyomja meg a Be-/kikapcsológombot. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és akkumulátorenergiát takarít meg.

Továbbá, ha egy ideig nem használja a telefont, a kezdőképernyőt vagy bármely más éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár, és energiatakarékossági okokból a képernyő elsötétedik.

Ha a lezárási minta megadásakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

Feloldási minta beállítása: Négy vagy több pont összekötésével megrajzolhatja saját feloldási mintáját.Ha beállítja a

mintát, a telefon képernyője lezár. A telefon feloldásához rajzolja le a képernyőre a beállított mintát.

Figyelem: Ha feloldási mintát állít be, először létre kell hoznia Gmail fiókját.

Figyelem: Ha egymás után több mint 5 alkalommal eltéveszti a mintát, nem oldhatja fel a telefonját. Ebben az esetben lásd a Fontos figyelmeztetés 4. pontját.

A képernyő feloldása

Az LG-E405 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja a készüléket. A képernyő feloldásához húzza végig az ujját alulról felfelé.

Néma mód

Az értesítés fiókban érintse meg a ikont a módra váltáshoz.

Kezdőlap

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Widgetekkel, valamint kedvenc alkalmazásainak, mappáinak parancsikonjaival és hátterekkel személyre szabhatja a különböző paneleket.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat. A gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.

Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.

Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont. Ezen a helyen küldhet új üzenetet.

Érintse meg az **Menü** ikont a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást.

A megfelelő alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített alkalmazások a telefonszoftvertől vagy a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Testreszabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, widgetek vagy mappák hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc widgeteit a kezdőképernyőhöz.

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza a **Hozzáad** opciót. Másik megoldásként, hosszan érintse meg a képernyő üres részét.
2. A **Kezdőképernyőhöz ad** menüben érintse meg a hozzáadni kívánt elem típusát.
3. Például válassza a listáról a **Mappák** lehetőséget, és érintse meg.
4. A kezdőképernyőn megjelenik egy új mappa ikonja. Húzza át a megfelelő panel megfelelő helyére, majd emelje fel az ujját a képernyőről.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az **Alkalmazások** menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

TIPP! Alkalmazásikon kezdőképernyőről történő eltávolításához tartsa (le)nyomva az eltávolítani kívánt ikont, majd húzza át a következő helyre: .

MEGJEGYZÉS: A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők. (Csak azok ikonja törölhető a kezdőképernyőről.)

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőlap** gombon. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.

2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

A Dual SIM használata

Ha a telefonban két SIM-kártya van, a SIM-kártyákra vonatkozó információk az értesítési fiókban jelennek meg. Ha megnyomja a SIM-csere gombot, az addigi helyett a másik SIM-kártya lesz aktív.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefonban csak egy SIM-kártya van, vagy ha az egyik SIM-kártya nem működik, a SIM-csere funkció nem érhető el, és a SIM-csere gomb megnyomásának nincs hatása. Lehetséges, hogy hívás, üzenetküldés vagy az adatszolgáltatás használata közben a készüléken az inaktív SIM-kártya RSSI-jére vonatkozóan a hálózati szolgáltatás állapota miatt a „Nincs szolgáltatás” üzenet látható.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha a szolgáltatási területen kívül tartózkodik, lehetséges, hogy készüléke akkumulátorenergia-fogyasztása megnő.

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.

Hang/ Rezgés/ Néma | Wi-Fi | Bluetooth | GPS | Adatkapcsolat

Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával.

Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Értesítések** opciót. Ezen a helyen ellenőrizheti és kezelheti a hang, a Wi-Fi, a Bluetooth és a GPS állapotáról szóló, illetve a többi értesítést.

Az állapotsáv megtekintése

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

A kezdőképernyő

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

[Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Nincs SIM-kártya
	Nincs jel
	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Kihangosítás

Ikon	Leírás
	A telefon mikrofonja el van némítva
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	Bluetooth eszköz csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva

Ikon	Leírás
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	Rezgő üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adat fel- letöltés / Alapértelmezett adathálózat

Ikon	Leírás
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	3 további meg nem jelenített értesítés

A kezdőképernyő

Ikon	Leírás
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Letöltés befejeződött
	Új Gmail-üzenet
	Új Google Talk üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban

Ikon	Leírás
	Közelgő esemény
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírnia. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

⇧ Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

123? ABC Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között. Tartsa rajta az ujját a Beállítások menü megtekintéséhez.

:-) Érintse meg, ha be akarja illeszteni az emotikont az üzenetbe; érintse meg hosszan, hogy kiválassza azt az emotikont, amelyet be akar illeszteni.

␣ Szóköz bevitele.

↵ Új sorba lépés az üzenet mezőben.

⌫ Az előző karakter törlése.

Érintse meg a kijelzőt a képernyő-billentyűzet elrejtéséhez.

Ékezetes betűk megadása

Ha a magyar vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális magyar vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni egyes Google szolgáltatásokat.

Google fiók beállítása:

* A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

VAGY

* **Menü** > válasszon egy Google alkalmazást, mint például a **Gmail** >, és válassza ki a **Tovább** > majd a **Létrehozás** lehetőséget egy új fiók létrehozásához.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Bejelentkezés** gombot.

Miután a telefonon beállította a Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

Bejelentkezéskor a rendszer a névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatait szinkronizálja a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

Google fiók beállítása

A bejelentkezést követően a telefonkészüléken használhatja a Gmail és a Google által nyújtott szolgáltatásokat.

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.

A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extraköltségek nélkül.

A Wi-Fi bekapcsolása

A kezdőképernyőn nyissa meg az értesítési fiókot, és érintse meg a ikont.

Vagy érintse meg az **Menü** > **Beállítások** > **Vezetéknélküli beállítások**, majd a **Wi-Fi** elemet.

Wi-Fi csatlakozás

Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne. Ha megjelenik a ikon, adja meg a csatlakozáshoz szükséges jelszót.

MEGJEGYZÉS:

- Ha a Wi-Fi lefedettségi területén kívül tartózkodik, és a 3G kapcsolatot választja, járulékos költségek merülhetnek fel.
- Ha a telefon a Wi-Fi csatlakozást követően alvó üzemmódba lép, a Wi-Fi kapcsolat automatikusan kikapcsol.

- Ebben az esetben, ha a telefon hozzáfér 3G adatokhoz, előfordulhat, hogy automatikusan kapcsolódik a 3G hálózathoz, ami többletköltségeket eredményezhet.
- Az LG-E405 a WEP, WPA/WPA2-PSK és 802.1x EAP titkosítást támogatja. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs beállítva titkosítás, akkor az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot kérje a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel: Internetmegosztás USB-n keresztül. Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre legfeljebb öt eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Ikon	Leírás
	Az Internetmegosztás USB-n aktív
	Hordozható Wi-Fi hotspot aktív
	Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható hotspot is aktív

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a http://www.android.com/tether honlapra.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatásokhoz való kapcsolódáskor és azok használatakor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Internetmegosztás USB-n és hordozható Wi-Fi hotspot beállítása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.
2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.
3 Válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Internetmegosztás USB-n – Ezt bejelölve telefonja mobil adatkapcsolatát USB-kapcsolaton keresztül megoszthatja a számítógépével.

Hordozható Wi-Fi hotspot – Ezt bejelölve a telefon mobil adatkapcsolatát megoszthatja hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként.

Súgó – Megnyit egy párbeszédablakot, melyben az USB-n keresztüli internetmegosztással és a hordozható Wi-Fi hotspotokkal kapcsolatos információkat talál, valamint további információkat tartalmazó helyekről olvashat.

A telefon adatkapcsolatának megosztása USB-kapcsolaton keresztül

Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztül létrehozandó hálózati kapcsolathoz. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: http://www.android.com/tether.

USB-n keresztüli internetmegosztás és az adatkapcsolat megosztása

Nem oszthatja meg telefonja adatkapcsolatát és a microSD kártya tartalmát egy időben USB-n keresztül. Ha USB-kapcsolaton keresztül osztja meg microSD kártyájának tartalmát a számítógéppel, először le kell csatlakoztatnia azt.

Wi-Fi

1 A telefon és a számítógép csatlakoztatásához a telefonhoz mellékelt USB-kábelt használja.

2 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.

4 Jelölje be az **Internetmegosztás USB-n** elemet.

- A telefon elkezdi megosztani mobil adatkapcsolatát a számítógéppel az USB-kapcsolaton keresztül. Egy folyamatban lévő műveletről szóló értesítés jelenik meg az állapotsávban és az értesítési fiókban.

5 Az adatkapcsolat megosztásának leállításához törölje az **Internetmegosztás USB-n** lehetőség kijelölését. Vagy egyszerűen húzza ki az USB-kábelt.

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.

3 Jelölje be a **Hordozható Wi-Fi hotspot** lehetőséget.

- A telefon rövid idő elteltével sugározni kezdi a Wi-Fi hálózat nevét (SSID). Ekkor csatlakoztathatja hozzá a többi eszközt (legfeljebb ötöt). Egy folyamatban lévő műveletről szóló értesítés jelenik meg az állapotsávban és az értesítési fiókban.
- Ha kiválasztotta a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót, megváltoztathatja a hálózat nevét, illetve védetté teheti azt.

4 Az adatkapcsolat Wi-Fi hálózaton keresztüli megosztásának leállításához törölje a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opció kijelölését.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** fület, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Vezetéknélküli beállítások** opciót, és válassza az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** opciót.

3 Ellenőrizze, hogy kijelölte-e a **Hordozható Wi-Fi hotspot** opciót.

4 Érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot beállítása** opciót.

5 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** lehetőséget.

- Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
- Megváltoztathatja a hálózat SSID azonosítóját, azt a nevet, melyet a többi számítógép észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.

- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanelen egy jelszó mező is. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Ha megérinti a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben, eltávolíthatja a Wi-Fi hálózat biztonsági beállítását.

FIGYELEM!

Ha a biztonsági beállítást a **Nyílt** lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

6 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Hívások

Híváskezdeményezés

1 Érintse meg a gombot a billentyűzet megnyitásához.

2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a **Törlés** ikont .

3 Érintse meg a **Hívás** ikont hívás kezdeményezéséhez.

4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a 0+ ikont, és tartsa rajta az ujját.

TIPP! Ha két SIM-kártya van behelyezve és mindkettő aktív, a SIM1 és a SIM2 között a Tárcsázás képernyőn választhat a SIM-csere gomb használatával.

Partnerek hívása

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Görgetéssel kereshet a partnerek listájában, vagy adja meg a felhívni kívánt partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés** ikont.
3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert, a hívás kezdeményezéséhez pedig érintse meg a számot vagy a Hívás ikont.

Hívás fogadása és elutasítása

Ha a képernyő zárolva van, és szól a telefon, húzza az **Elfogad** ikont jobbra a bejövő hívás fogadásához.

A bejövő hívás visszautasításához húzza el balra az **Elutasít** ikont.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni, használja a telefon jobb oldalán található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

1 Az első hívás közben érintse meg a gombot.
2 Tárcsázza a számot vagy keressen a névjegyek között.
3 Érintse meg a **Hívás** ikont a hívás kapcsolásához.
4 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
5 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás kezdeményezéséhez érintse meg a **Hívás össz...** gombot.
6 Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a **Vége** gombot.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a ikont, és válassza a **Hívásinfó** fület.

Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

TIPP! Nyomja meg a **Menü** gombot, majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

1. Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Menü** ikont.
2. Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg az elemet.
3. Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Névjegy keresése

A kezdőképernyőn

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a ikont.

2 Érintse meg a **Keresés** opciót, és írja be a partner nevét a billentyűzeten.

Új névjegy hozzáadása

1 Érintse meg a ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü** gombot. Ezután érintse meg az **Kapcsolatok hozzáadása** elemet, majd az **Új névjegy** lehetőséget.

2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a gombot. Válasszon az **Kép készítés** vagy a **Kép kiválasztása a galériából** lehetőségek közül.

3 A megérintésével válassza ki a névjegy típusát.

4 Érintse meg az egyik partneradat-kategóriát, és adja meg a partner adatait.
5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvenc partnerek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Érintse meg a partner nevét, hogy megtekintse az adatait.
3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A csillag aranyszínűvé változik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

1 A telefonkönyv megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Érintse meg a **Csoportok** fület, válassza a **Kedvencek** lehetőséget a lista tetején, majd válassza ki azt a partnert, akinek szeretné megtekinteni az adatait.
3 Érintse meg az arany csillagot a partner neve mellett, jobb oldalon. A

csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

1. Telepítse a számítógépre az „LG PC Suite” számítógépes alkalmazást. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa készülékét a számítógéphez.
2. A képernyő tetejéről válassza ki a **Készülék** > **Személyes adatok importálása** > **Névjegyek importálása** lehetőséget.
3. A névjegyfájl megnyitására egy felugró ablak jelenik meg.
4. Válasszon ki egy névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyitás** opcióra.
5. Új névjegy számítógépről a készülék névjegyek közé importálásához egy felugró ablak jelenik meg.
6. Ha a készüléken található névjegyek és a számítógépről származó névjegyek

eltérőek, válassza ki a számítógépről importálni kívánt névjegyet.

7 Új névjegy számítógépről a készülékre importálásához kattintson az [OK] gombra.

Üzenet

Üzenet

Az LG-E405 készülék az SMS- és MMS-üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az ikont, majd az **Új üzenet** opciót.

2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több partnert is hozzáadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

3 Az üzenet megírásához érintse meg az **Írja be az üzenetet** mezőt.

4 Érintse meg a **Menü** gombot az opciókat tartalmazó menü megnyitásához. Választhat a **Hívás, Névjegy nézet, Tárgy hozzáadása, Elvetés, Válasz módja** és **További** lehetőségek közül.

5 Érintse meg a **Küldés** opciót az üzenet elküldéséhez.

6 Megnyílik az üzenet képernyő, és az üzenet a Címzett neve/száma után. A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától és az adott nyelvtől függően országonként változó lehet.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben SMS érkezik, a telefon értesíti erről.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.

Új üzenet írásakor érintse meg a **Menü** gombot, majd válassza a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

Az LG-E405 készülék előre meghatározott üzenet-beállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

FIGYELMEZTETÉS

Ebben a módban az MMS ügyfélkészülék útmutatást ad a felhasználónak a Core MM Content Domainhez tartozó tartalommal bíró üzenetek létrehozásához és küldéséhez. Ez az útmutató a figyelmeztető párbeszédablakokban jelenik be.

MEGJEGYZÉS: A Cell broadcast beállítások csak a SIM1 esetén használhatóak.

Email

Kapcsolattartashoz hasznalhatja a MS Exchange, Yahoo!, Hotmail es egyeb kedvelt e-mail szolgaltatokat.

E-mail megnyitása és a Fiókok képernyő

Az **Email** alkalmazás segítségével elolvashatja a Google Mail üzenetektől eltérő e-maileket. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

Email fiók kezelése

Érintse meg a Kezdőképernyőn az **Menü** fület, majd válassza ki az Email lehetőséget, végül az **E-mail szolgáltató** opciót.

Megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók hozzáadásában. A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma (ha csak egy fiókja van), illetve a Fiókok képernyő (ha több fiókja van).

Email

A Fiókok képernyő

A Fiókok képernyőn megjelenik a Kombinált postaláda és valamennyi e-mail fiók.

1 Nyissa meg az **Email** alkalmazást. Ha nem a Fiókok képernyő látható, nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Fiókok** lehetőséget.

2 Válassza ki az e-mail szolgáltatót.

- A Kombinált postaláda megnyitása, amely tartalmazza az összes fiókjába érkezett üzenetet.

- A megcsillagozott üzenetek listájának megnyitása.

- A fiók mappáinak megnyitásához érintse meg a mappa ikont.

Valamely fiók megérintésével megtekintheti a hozzátartozó Bejövő üzeneteket. Az alapértelmezés szerint az üzenetküldéshez használt fiókot egy pipa jelöli.

A Kombinált postaláda megnyitása

Ha úgy állította be az E-mail alkalmazást, hogy több fiókból is küldjön és fogadjon üzeneteket, az összes fiókba küldött összes üzenetet megtekintheti a Kombinált postaládában.

1 Érintse meg az **Email** opciót.
2 Érintse meg a **Kombinált postaláda** lehetőséget (a Fiókok képernyőn). A Kombinált postaládában lévő üzenetek bal oldalán ugyanaz a szín látható, mint amilyen színű a nekik megfelelő fiók a Fiókok képernyőn.

A telefon csak a fiókokba érkező legfrissebb üzeneteket tölti le. További (régebbi) e-mail üzenetek letöltéséhez érintse meg a **További üzenetek betöltése** lehetőséget az e-mail lista alján.

Új e-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg a **Menü** gombot, és érintse meg az **Új** lehetőséget.
2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket vesszővel válassza el egymástól.
3 Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **CC/BCC hozzáadása** lehetőséget, így másolatot, illetve titkos másolatot küldhet további partnereknek/e-mail címekre.

4 Írja be az üzenet szövegét.

5 Ha fájlt is szeretne csatolni az üzenethez, érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Melléklet hozzáadása** lehetőséget.

6 Nyomja meg a **Küldés** gombot.
Ha még nem szeretné elküldeni az üzenetet, érintse meg a **Mentés piszkozatként** gombot. Így az üzenet mentésre kerül a **Piszkozat** mappában. Az üzenet szerkesztésének folytatásához érintse meg a piszkozatot a **Piszkozat** mappában. Az üzenet akkor is el lesz mentve piszkozatként, ha az üzenet elküldése előtt megérinti a **Vissza** gombot . Az üzenet félbehagyásához és törléséhez érintse meg az **Elvetés** gombot. Ez az elmentett piszkozatokra is vonatkozik. Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülőgép módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a **Kimenő üzenetek** mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. A Fiókok képernyőn a **Kimenő üzenetek** mappa is megjelenik, ha üzenet várakozik benne.

Az Exchange fiókból küldött üzeneteket nem a telefon tárolja, hanem maga az Exchange kiszolgáló.
Ha meg kívánja tekinteni az **Elküldött** mappában tárolt üzeneteket, , érintse meg a **Menü** gombot, majd a megjelenő **Mappák** menüponton belül az **Elküldött** mappát, és válassza ki a menüopciók közül a **Frissítés** lehetőséget.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

A fiókok mappái

Minden fiók tartalmaz egy **Bejövő**, egy **Kimenő üzenetek**, egy **Elküldött** és egy **Piszkozat** mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail fiókok hozzáadása és szerkesztése

1 Egy e-mail fiók hozzáadásához érintse meg az **Menü** ikont, és válassza ki az **Email** lehetőséget.

2 Válasszon az **Microsoft Exchange** vagy **Egyebek** lehetőségek közül, majd adja meg a fiókbeállításokat.

3 Ha már beállította az e-mail fiókot, érintse meg a **Menü** gombot, majd a Fiókok képernyőn a **Fiók hozzáadása** opciót.

4 Adja meg a fiók nevét, hagyja jóvá, hogyan szeretné megjeleníteni a nevét a kimenő üzeneteken, majd érintse meg a **Kész** gombot.

A fiók beállításainak megváltoztatása

1 Nyissa meg a Fiókok képernyőt.

2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelynek a beállításait módosítani kívánja. A megnyíló menüben érintse meg a **Fiókbeállítások** elemet.

E-mail fiók törlése

1 Nyissa meg a Fiókok képernyőt.

2 Érintse meg hosszan azt a fiókot, amelyiket törölni szeretné.

3 Érintse meg a **Fiók törlése** elemet a megnyíló menüben.

4 Az **OK** gomb megérintésével erősítse meg, hogy valóban törölni szeretné a fiókot.

Kamera

A kereső

1. **Zoom** – Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.
2. **Fényerő** – A kép készítése során a fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A fényerő csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.
3. **Látvány mód** – A következő lehetőségek közül választhat: **Auto, Portré, Tájkép, Sport, Napnyugta** és **Éjszaka.**
4. **Képméret** – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben).
5. **Beállítások** – Érintse meg ezt az ikont a speciális beállítások menü megnyitásához.
6. **Videó mód** – Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.
7. **Fényképezés**
8. **Galéria** – Az utoljára készült fénykép megtekintése. Hozzáférés a galériához és a tárolt fényképek megtekintése a fényképezőgép mód alól.

Gyors fényképfelvétel készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
3 Nyomja be a rögzítés gombot.

A fénykép elkészítése után

A fénykép megjelenik a képernyőn. Ha nem, akkor módosíthatja a beállításokat az Auto megjelenítés beállításoknál a fényképezőgép beállításai között.

Megoszt Érintse meg, ha a **Bluetooth, Email, Gmail, Google+, Üzenet** vagy **Picasa** alkalmazás segítségével meg kívánja osztani a fényképet másokkal.

Hasz nálat A kép használata **Névjegy ikon** vagy **Háttérkép**.

Átnevez Az éppen elkészített kép nevének szerkesztése.

A kép törlése.

Új fénykép készítése azonnal. A készülék menti a jelenlegi fényképet.

A legutóbb készített fénykép, valamint a galéria megtekintése.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a gombot.

A kamerabeállításokat a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.

Fehér egyensúly – A következők közül választhat: **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős**.

Színhatás – Válasszon színtónust az új fényképhez.

Időzítő – Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után késve történjen az expozíció. Válasszon a **Ki**, **3 mp, 5 mp** vagy **10 mp** lehetőségek közül. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.

Kamera hang – Négy kamerahang közül választhat.

Auto megjelenítés – Ha bekapcsolja az **Auto megjelenítés** funkciót, automatikusan megjelenik az éppen elkészített fénykép.

Hely megjelölése – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS aktív.

Tárolás – Válassza ki, hogy fényképei a telefon memóriájába vagy külső memóriába legyenek mentve.

– Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.

– Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

TIPP! Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehéregyensúly, a színhatás és az időzítő az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

TIPP! A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A mentett fényképek megtekintése

A tárolt képeket **Kamera** módban bármikor megnyithatja. Egyszerűen érintse meg a ikont, majd a képernyőt. Megjelenik a **Diavetítés** és a **Menü**.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

- Megérintésével diavetítést indíthat.
- Megérintésével megoszthatja a tartalmat vagy törölheti a fényképet. Érintse meg a **Több** lehetőséget további részletek megjelenítéséhez.

Részletek – Ellenőrizheti a tartalomra vonatkozó adatokat.

Beállít – Beállítás névjegy ikonjaként vagy háttérképként.

Kivág – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.

Forgatás balra/Forgatás jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Videókamera

A kereső

1. **Zoom** – Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.
2. **Fényerő** – A videó készítése során a fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez tolja el a csúszkát a sáv mentén „-” irányba, növeléséhez pedig a „+” irányba.
3. **Videóméret** – a rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).
4. **Hangfelvétel** – A Némít opció kiválasztásával a készülék a hangokat nem rögzíti a videofelvételen.
5. **Beállítások** – Érintse meg ezt az ikont a speciális beállítások menü megnyitásához.
6. **Fényképezőgép mód** – Csúsztassa felfelé ezt az ikont, ha fényképezőgép módba szeretne váltani.
7. **Felvétel indítása**
8. **Galéria** – Az utoljára rögzített videó megtekintéséhez érintse meg. Hozzáférés a galériához és az elmentett videók megtekintése a videó módon belül.

Videókamera

Gyors videókészítés

1 Csúsztassa lefelé a **Kamera** mód gombot, mire az ikon a következőre változik: .

2 A videókamera keresője megjelenik a képernyőn.

3 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a videón rögzíteni kívánt téma felé.

4 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a Felvétel gombot.

5 A kereső alsó részén megjelenik a REC felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.

6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a gombot.

A videófelvétel elkészítése után

Megjelenik a képernyőn a videót jelképező állókép. Ha nem, akkor módosíthatja a beállításokat az Auto megjelenítés beállításoknál a fényképezőgép beállításai között.

Lejátsz A videó lejátszása.

Megoszt Érintse meg, ha a **Bluetooth, Gmail, Email, Üzenet** vagy **YouTube** alkalmazás segítségével meg kívánja osztani a fényképet másokkal.

Átnevez Az éppen elkészített videofelvétel nevének szerkesztése.

Érintse meg az elkészült videó törléséhez. Erősítse meg szándékát az **OK** gombbal. Újra megjelenik a kereső.

Új videó készítése. A készülék menti a jelenlegi videót.

A legutóbb készített videofelvétel, valamint a galéria megtekintése.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a gombot. A videokamera beállítását a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Fehér egyensúly – A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a videofelvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be

a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

Színhatás – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.

Auto megjelenítés – Ha bekapcsolja az Auto megjelenítés funkciót, automatikusan megjelenik az éppen elkészített videó.

Tárolás – Válassza ki, hogy videofelvételei a telefon memóriájába vagy külső memóriába legyenek mentve.

– Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

– Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. A rövid útmutatás hasznos segítséget jelent.

Az elmentett videók megtekintése

1 Érintse meg a keresőben a gombot.
2 A galéria megjelenik a képernyőn.
3 Ha egyszer megérinti a videót, a galéria elé helyezi azt. Automatikusan megkezdődik a lejátszás.

A hangerő beállítása videólejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő hangerőszabályzó gombokat.

Multimédia

Galéria

Érintse meg az **Menü** ikont, majd válassza **Galéria** opciót. Megnyithatja a katalógussávok listáját, melyek tartalmazzák az összes multimédia fájlt.

Nézet mód

Érintse meg a **Galéria** lehetőséget. Megjelenik a Mappa nézet.

Ha megérinti valamelyik mappát, az átvált rács nézetre. Ha megérinti az egyik fényképet, az teljes képernyős nézetre vált.

Időrendi nézet

Az LG-E405 készülék **Galéria** funkciója időrendben jeleníti meg a fényképeket és videókat. Rács nézetben húzza el jobbra a ikont, mire megjelenik a fényképek készítésének dátuma, első helyen a legújabb fényképével. Ha kijelöli az egyik dátumot, egy csoportba kerül az azon a napon készített valamennyi fénykép.

Zene

Az LG-E405 beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg az Alkalmazás, majd a **Zene** lehetőséget.

Zeneszám lejátszása

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** fület, és válassza a **Zene** lehetőséget.
2. Érintse meg a **Számok** opciót.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.
4. Érintse meg a ⏸ gombot a zeneszám lejátszásának szüneteltetéséhez.
5. Érintse meg a ⏭ gombot a következő zeneszámra ugráshoz.
6. Érintse meg a ⏮ gombot a zeneszám elejére ugráshoz. Érintse meg a ⏮ ikont kétszer az előző zeneszámra ugráshoz.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő opciók: **Lejátsz, Lejátszási listához ad, Használat csengőhangként, Töröl, Részletek, Megoszt** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Fájlok átvitele USB tárra

Az USB-eszközökkel történő fájlátvitelhez

1 Csatlakoztassa az LG-E405 készülékét a számítógéphez egy USB-kábel segítségével.

2 A megjelenő USB kapcsolati mód listán válassza ki az USB tár lehetőséget.

3 Nyissa meg a cserélhető memória mappát a számítógépen. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

4 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

5 Ha elkészült, válassza a „Csak töltés” opciót a telefon csatlakozásának bontásához.

Zene-/videofájlok átvitele a telefonra

1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A kezdőképernyőn érintse meg, és húzza el lefelé az értesítési fiókot. Válassza ki az **USB kapcsolati mód** > **USB tár,** majd a **Mappa megnyitása** lehetőséget, így

megtekintheti a fájlokat a **Cserélhető lemez** számítógépen felugró menüjében. Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell elvégeznie a beállításokat. További információkat lásd a „Fájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre” című részben.

2 Vigye át a zene- vagy videofájlokat a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Kártyaolvasó segítségével fájlokat másolhat vagy helyezhet át a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.
- Feliratfájlt (a videóval egyező nevű *.srt fájl) tartalmazó videofájl esetében helyezze mindkettőt azonos mappába, hogy a feliratfájl automatikusan megjelenjen a videofájl lejátszásakor.
- Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. Megjegyzés: A sérült vagy hibás kiterjesztésű fájlok károsíthatják a telefont.

Adatküldés a telefonról a Bluetooth-funkció használatával

Adatok küldése Bluetooth segítségével: A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a megfelelő alkalmazást használhatja, és nem a Bluetooth menüt, ahogyan a legtöbb más mobiltelefonon.

* **Képek küldése:** Futtassa a Galéria alkalmazást, és válassza a **Kép** > **Menü** lehetőséget. Kattintson a **Megoszt** elemre, majd válassza a **Bluetooth** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza az **Eszközök keresése** lehetőséget. Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.
* **Névjegyek exportálása:** Futtassa a Névjegyek alkalmazást. Érintse meg a címet, amelyre exportálni szeretne. Nyomja meg a **Menü** gombot, és válassza a **Megoszt** > **Bluetooth** lehetőséget. Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-funkció bekapcsolt állapotban van-e, majd válassza az **Eszközök keresése** lehetőséget.

Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a listában szereplő adatot küldeni kívánja.

* **Több kiválasztott névjegy küldése:** Futtassa a Névjegyek alkalmazást. Több névjegy kiválasztásához érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Megoszt** lehetőséget. Válassza ki az elküldeni kívánt névjegyeket, vagy érintse meg felül az **Összes** > **Megoszt** > **Bluetooth** > **Bluetooth engedélyezése** elemet. Ezt követően válassza ki az Eszközök keresése lehetőséget, és jelölje ki a listában az eszközt, amelyről az adatokat küldeni kívánja.

* **Csatlakozás FTP-hez (a készülék csak az FTP-kiszolgálót támogatja):** Válassza ki a **Beállítások** > **Vezetéknélküli beállítások** > **Bluetooth beállítások** pontot. Jelölje be a **Láthatóság** jelölőnégyzetet; immáron más eszközökről is megkeresheti a telefont. Keresse meg az FTP szolgáltatást, és csatlakozzon az FTP-kiszolgálóhoz.

- Ha más eszközökkel kívánja megkeresni a telefont, válassza a **Beállítások** > **Vezetéknélküli beállítások** > **Bluetooth beállítások** menüpontot. Jelölje be a **Láthatóság** jelölőnégyzetet. A kijelölés 120 másodperc elteltével eltűnik a jelölőnégyzetből.

Kellékek

Az ébresztés beállítása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** fület, és válassza az **Óra** lehetőséget.

2 Új ébresztés beállításához érintse meg az ikont és válassza az **Új ébresztő** lehetőséget.

3 Az ébresztés bekapcsolásához állítsa be az időt. Az időpont beállítása után az LG-E405 készülék jelzi, hogy mennyi idő hátra van az ébresztő bekapcsolásáig.

4 Állítsa be az **Ismétlés, Csengőhang** vagy **Rezgés,** és ha nevet kíván adni az ébresztésnek, adjon hozzá Címkét. Érintse meg a **Kész** gombot.

MEGJEGYZÉS: az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü** gombot és válassza ki a **Beállítások** lehetőséget. Módosíthatja az alábbi beállítási lehetőségeket: **Ébresztés néma módban, Ébresztés hangja, Késleltetés időtartama** és **Az oldalsó gombok funkciója**.

A számológép használata

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** fület, és válassza a **Számológép** lehetőséget.

2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.

3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, –, x vagy ÷), majd az = jelet.

4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a **Menü** gombot, a **Bővített panel** opciót, majd válasszon a sin, cos, tan, log stb. lehetőségek közül.

Új esemény felvétele a naptárba

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** fület, és válassza a **Naptár** lehetőséget.

2 Az esemény megtekintéséhez érintse meg a dátumot. Új esemény hozzáadásához hosszan érintse meg. Érintse meg az **Új esemény** elemet.

3 Érintse meg a **Tárgy** elemet, majd adja meg az esemény nevét. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.

4 Érintse meg a **Hol** lehetőséget is, és adja meg a helyszínt.

5 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** opciót, és adja meg a részleteket.

6 Ha szeretné, hogy a figyelmeztetés ismétlődjön, állítsa be az **Ismétlés** funkciót, és szükség esetén az **Emlékeztetők** funkciót is.

7 Az eseményt a **Kész** gomb megérintésével mentheti el a naptárban. A naptárban színes négyzet jelzi azokat a napokat, amelyekre eseményeket mentett el. Az esemény kezdetének időpontjában figyelmeztető hang szólal meg, nehogy megfeledkezzen valamiről.

A naptár nézetének megváltoztatása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, és válassza a **Naptár** lehetőséget. Érintse meg a **Menü** gombot.

2 Válassza ki a naptárnézetet egy bizonyos napra, hétre vagy hónapra vonatkozóan.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, és válassza a **Diktafon** lehetőséget.

2 A felvétel indításához érintse meg a ikont.

3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a elemet.

4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: érintse meg a ikont, hogy hozzáférjen az albumhoz. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket.

Figyelmeztetés: előfordulhat, hogy a felvétel ideje eltér a tényleges időtől.

Hangfelvétel küldése

1 A felvétel befejezése után a **Menü** > **Megoszt** gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.

2 A **Bluetooth** és a **Email**, **Gmail** lehetőségek közül választhat. A **Email**, **Gmail** lehetőséget kiválasztva csatolhatja a hangfelvételt az e-mailhez, majd a szokásos módon megírhatja és elküldheti az e-mailt.

Polaris Viewer

A Polaris Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Fájlok kezelése

A Polaris Viewer olyan kényelmes fájlkezelési funkciókat kínál a mobilfelhasználóknak közvetlenül a készüléken, mint a fájlok és mappák másolása, beillesztése, átnevezése és törlése.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltípust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Viewer alkalmazással történő megjelenítése során azok

elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

Alkalmazáskezelő

Az "Alkalmazáskezelő" funkcióval az alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség. Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások számát, illetve ki is kapcsolhatja azokat. Továbbá el is távolíthatja a korábban a készülékre telepített alkalmazásokat.

Az internet

Böngésző

A Böngésző a játékok, zene, hírek, sport, szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: az internetes szolgáltatások használata és a letöltések további költségekkel járnak. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Az Internetes állapotsáv használata

Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.

Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza** gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.

Érintse meg a gombot az összes megnyitott ablak megjelenítéséhez.

Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához

Könyvjelző hozzáadása/megjelenítése, valamint a **Legtöbbet látogatott, Olvasd később** és az **Előzmény** megjelenítése.

Az opciók használata

Érintse meg a **Menü** gombot az opciók megtekintéséhez.

Olvasd később – A jelenleg megnyitott honlap hozzáadása az Olvasd később listához.

RSS-hírcsatornák hozzáadása – A jelenlegi weboldal hozzáadása az RSS hírcsatornához.

Lap megosztása – Segítségével megoszthatja a weboldalt másokkal.

Keresés a lapon – Segítségével betűket vagy szavakat kereshet a jelenlegi weboldalon.

Szöveg választás – Segítségével szöveget másolhat a weboldalról.

További lehetőségek

- **Kezdőlap:** Ugrás a kezdőlapra.

- **Beállítás kezdőlapnak:** A jelenlegi oldal beállítása kezdőlapként.
- **Kezdőképernyőhöz ad:** Az aktuális weboldal gyorsgombjának hozzáadása a kezdőképernyőhöz.
- **Lap információ:** A weboldal adatainak megjelenítése.
- **Letöltések** A letöltési előzmények megjelenítése.
- **Beállítások**: A böngésző beállításainak módosítása.

TIPP! Az előző weblapra való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

Beállítások

A kezdőképernyőn érintse meg az **Menü** ikont, majd görgessen le, és érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

A dual SIM beállításai

Módosíthatja a Dual SIM beállításait.

Ha a telefonban két SIM-kártya van, a készülék megjeleníti a SIM-kártyákra vonatkozó információkat. Érintse meg a kijelölni kívánt SIM-kártyát. A kiválasztott SIM-kártya aktiválódik.

MEGJEGYZÉS: Nem lehet egyszerre mindkét SIM-kártyát kikapcsolni.

Adatkapcsolat engedélyezve – érintéssel jelölje ki. Ez az opció lehetővé teszi az adatokhoz való hozzáférést a mobilhálózaton keresztül.

Alapértelmezett adathálózat – Módosíthatja, hogy melyik legyen az alapértelmezett adathálózat. Az összes mobil adatcsomag-szolgáltatás (Web, MMS, Email, stb.) az itt kiválasztott SIM-et fogja használni.

Ha csak egy SIM-kártya van behelyezve, az alapértelmezett adathálózat megegyezik a behelyezett SIM-en beállított hálózattal, és nem módosítható.

MEGJEGYZÉS: Ha a repülési mód be van kapcsolva, a Dual SIM beállításai opció ki van kapcsolva.

Adatbarangolás – érintéssel jelölje ki. Lehetővé teszi, hogy roaming közben adatszolgáltatáshoz csatlakozzon.

Vezetéknélküli beállítások

Itt adhatja meg a Wi-Fi és Bluetooth beállításait. Beállíthat mobil hálózatokat és átkapcsolhat repülési módba.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Wi-Fi – Érintéssel választhatja ki. Ezután bekapcsolhatja a Wi-Fi funkciót, és csatlakozhat az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

Wi-Fi beállítások – Vezeték nélküli hozzáférési pontok beállítása és kezelése. Hálózati értesítést állíthat be, vagy Wi-Fi hálózatot adhat hozzá. A speciális Wi-Fi beállítások képernyő a Wi-Fi beállítások képernyőn keresztül érhető el. Érintse meg a **Menü** gombot, majd a **Speciális** lehetőséget.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Vannak olyan vezeték nélküli hálózatok, melyek MAC-cím szűréssel rendelkeznek; azokhoz csak úgy tud csatlakozni, hogy LG-E405 készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Érintse meg az **Menü > Beállítások > Vezetéknélküli beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót, majd a **Menü** gombot. Válassza ki a **Speciális > MAC cím** opciót.

Bluetooth – Érintéssel jelölje ki: ezzel bekapcsolja a Bluetooth funkciót, hogy csatlakozhasson a Bluetooth eszközökhöz.

Bluetooth beállítások – Eszköznév és láthatóság megadása, további eszközök keresése. Vagy ellenőrizze a korábban beállított Bluetooth eszközök listáját, illetve azt a listát, amely a telefon által legutóbb megtalált Bluetooth eszközöket tartalmazza.

Internetmegosztás és hordozható hotspot – Az USB-n keresztüli internetmegosztás és a hordozható Wi-Fi hozzáférési pont beállításainak megadása.

VPN beállítások – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

Hívás beállítások

< Fix hívószám >

A **Fix hívószám** opció kiválasztásával összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

< Hangposta >

Hangposta-szolgáltatás – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Hangposta-beállítások – Ha a szolgáltatója hangposta-szolgáltatását használja, itt adhatja meg a telefonszámot a hangüzenetek meghallgatásához és kezeléséhez.

< További hívásbeállítások >

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Híváskorlátozás – Kiválaszthatja, hogy kívánja-e korlátozni a hívásokat. Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

Hívásidőtartam – Az utolsó hívás, az összes hívás, a tárcsázott hívások és a fogadott hívások időtartamának megtekintése.

További beállítások – Ezzel a következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke. (A szolgáltatás hálózatfüggő; vannak olyan szolgáltatók, akik nem támogatják a funkciót.)

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben jelzi a bejövő hívást (a szolgáltatótól függően).

< Általános >

Gyors üzenet – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyors üzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **Ki, A lista elutasítása** vagy **Összes hívás elutasítása** lehetőségek közül.

Hang

< Általános >

Néma mód – Az összes hang elnémítása (a csengő- és értesítési hangokat is beleértve), kivéve a zene- és videolejátszás, valamint a beállított ébresztések hangját. A média és az ébresztés hangját az adott alkalmazásban kell elnémítani.

Rezgés – Rezgés beállítása bejövő hívás esetére.

Hangerő – Csengőhang, médiatartalom és ébresztés hangerejének beállítása. Ha

kikapcsolja azt az opciót, hogy egyforma legyen a bejövő hívások és az értesítések hangereje, külön-külön is beállíthatja a bejövő hívások és az értesítések hangerejét.

< Bejövő hívások >

SIM1 telefon csengőhang/SIM2 telefon csengőhang – Alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

< Értesítések >

Értesítési csengőhang – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

< Visszajelzés >

Hallható érintési hangok – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

Hallható kiválasztás – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – Hang lejátszása a kijelzőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Kijelző

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő auto fordítása – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Animációk – Animáció megjelenítése.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Energiatakarékosság

Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása – Segítségével beállíthatja az energiatakarékos mód aktiválásának időpontját.

< Energiatakarékos elemek >

A kiválasztott elemek kikapcsolásának beállítása: **Wi-Fi, AutoSync, Bluetooth, GPS, Animációk, Fényerő**.

Fényerő beállítása – A Fényerő lehetőség kiválasztásával beállíthatja a fényerősség százalékos értékét.

< Akkumulátor >

Akkumulátor használat – Az akkumulátorhasználat ellenőrzése.

GPS és biztonság

Vezetéknélküli hálózat használata – Ha kiválasztja a **Vezetéknélküli hálózat használata** opciót, akkor a telefon a Wi-Fi és mobilhálózatok segítségével meghatározza a hozzávetőleges tartózkodási helyét. Azzal, hogy kijelöli az opciót, beleegyezik abba, hogy a Google felhasználja a tartózkodási helyét a szolgáltatásainak nyújtása során.

GPS műholdak használata – Ha kiválasztja a **GPS műholdak használata** opciót, a telefon utcaszintű pontossággal képes meghatározni a tartózkodási helyét.

Képernyőzár beállítása – Feloldási minta beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. De **PIN** vagy **Jelszó** is beállíthat **Feloldási minta** helyett, illetve ki is kapcsolhatja ezt a funkciót **Semmi**.

Amikor bekapcsolja a telefont vagy felébreszti a képernyőt, a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

SIM kártyazár beállítások – SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM PIN kódjának megváltoztatása.

Jelszó megjelenítés – Ha azt szeretné, hogy a jelszó beírás közben olvasható legyen, válassza ki ezt az opciót. Ha beírás közben el szeretné rejteni a jelszót, szüntesse meg az opció kiválasztását.

Eszközkezelők kiválasztása – Eszközkezelők hozzáadása vagy eltávolítása.

Biztonságos adatok használata – Hozzáférés a biztonsági tanúsítványokhoz.

Telepítés SD kártyáról – Titkosított tanúsítványok telepítése az SD kártyáról.

Jelszó beállítása – Az adattárolás jelszavának beállítása vagy megváltoztatása.

Tároló törlése – A tartalomadatok törlése és a jelszó visszaállítása.

Alkalmazások

Kezelheti az alkalmazásokat.

Ismeretlen források – Az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások kezelése – A telepített alkalmazások kezelése és eltávolítása.

Futó szolgáltatások – A jelenleg futó szolgáltatások megtekintése.

Tárhely használata – Az alkalmazások által használt tárhelyek megjelenítése.

Akkumulátor használat – Az akkumulátorhasználat ellenőrzése.

Fejlesztés – Az alkalmazásfejlesztés opcióinak beállítása.

Fiókok és szinkronizálás

< Általános szinkronizálási beállítások >

Háttéradatok – Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások a háttérben adatszinkronizálást végezhessenek, akár használja az azokat, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

Automatikus szinkronizálás – Annak engedélyezése, hogy az alkalmazások saját ütemezésük szerint adatokat

szinkronizálhassanak, küldhessenek és fogadhassanak.

< Fiókok kezelése >

A telefonhoz hozzáadott összes Google és egyéb fiók listája.

Ha ezen a képernyőn megérinti valamelyik fiókot, megnyílik a fiókhoz tartozó képernyő.

Adatvédelem

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

- **Biztonsági mentés az adatokról:** Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.
- **Auto visszaállítás:** Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.
- **Gyári adatok visszaállítása:** Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

Tárolás

< Belső memória >

Ellenőrizheti, mennyi szabad belső memória áll még rendelkezésre. Ha a belső memórián tárolt összes adatot törölni szeretné, érintse meg a **Belső memória törlése** opciót.

<SD kártya>

Megtekintheti az SD kártyán még rendelkezésre álló szabad tárhelyet. A biztonságos eltávolításhoz érintse meg az **SD kártya eltávolítása** menüpontot. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, **SD kártya törlése**.

< Rendszermemória >

Ellenőrizheti az elérhető terület nagyságát.

Nyelv és billentyűzet

Beállíthatja a megfelelő nyelvet és régiót, illetve a billentyűzet jellemzőit.

Hangbeviteli beállítások

< Hangbevitel >

A hangfelismerés beállításai – Használja a **A hangfelismerés beállításai** elemet az Android hangbeviteli funkciójának konfigurálásához.

- **Nyelv (Lanugae):** Megnyílik egy képernyő, melyen beállíthatja a szóban bevitt szöveg nyelvét.
- **Biztonságos keresés (SafeSearch):** Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen megadhatja, hogy a Google SafeSearch szűrő blokkolja-e az eredmények némelyikét.
- **Sértő szavak tiltása (Block offensive words):** Nem kijelölt állapotban a Google hangfelismerő funkciója felismeri és átírja az emberek többsége által durvának, sértőnek ítélt szavakat a szóban történő szövegbevitel esetén. Kijelölt állapotban a Google hangfelismerő funkciója az átírásban kicseréli az adott szavakat kettős kereszt szimbólumokra (*).

< Hangkimenet >

Szövegfelolvasási beállítások – A **Szövegfelolvasási beállítások** segítségével konfigurálhatja az Android Szövegfelolvasási beállításait az ezt használó alkalmazások számára.

MEGJEGYZÉS: ha nincsenek telepítve a beszédszintetizátor-adatok, csak a **Hangadatok telepítésének beállításai** opció érhető el.

- **Példa meghallgatása:** Rövid példa lejátszása a beszédszintetizátorból a jelenlegi beállítások használatával.
- **Mindig a saját beállítások használata:** Bejelöléskor a telefon a jelenlegi képernyő beállításait használja a többi alkalmazásban elérhető beszédszintetizátor-beállítások helyett.
- **Alapértelmezett:** Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen beállíthatja, hogy a több telepített szövegfelolvasási alkalmazás közül melyiket kívánja használni.
- **Hangadatok telepítése:** Ha az eszköz nem rendelkezik telepített beszédszintetizátor-adatokkal, akkor az opció megérintése esetén az eszköz csatlakozik az Play Store alkalmazáshoz és végigkalauzolja Önt az adatok letöltésének és telepítésének folyamatán. A beállítás nem érhető el, ha az adatokat már telepítették.
- **Beszéd érték:** Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen kiválaszthatja a beszédszintetizátor beszédsebességét.

- **Nyelv:** Megnyílik egy párbeszédpanel, melyen kiválaszthatja a beszédszintetizátor által felolvasott szöveg nyelvét. Ez különösen fontos a **Mindig a saját beállítások használata** opcióval való együttes használatkor annak biztosítására, hogy a felolvasott szöveg kiejtése a különböző alkalmazásokban helyes legyen.
- **Pico TTS**: A **Pico TTS beállításai** konfigurálása.

Hozzáférés

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: további beépülő modulokra van szükség hozzá.

Kapcsolatok

Alapértelmezett csatlakoztatási mód – Beállíthatja a kívánt módot (**Csak töltés, USB tár, PC szoftver** vagy **Internetmegosztás USB-n**).

Mindig kérdezzen rá – Jelölje ki ezt az opciót, ha szeretné, hogy az USB kapcsolati mód felugró ablaka az USB-kábel minden egyes csatlakoztatáskor megjelenjen.

Wi-Fi kapcsolat – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózatnak az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához kapcsolódnia kell a Vezeték nélküli beállításokban.

Dátum és idő

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

A telefonról

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

Szoftverfrissítés

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a http://update.lgmobile.com vagy a http://www.lg.com/common/index.jsp honlapot → válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos

modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezetéknélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét az újabb verzióra vezetéknélküli hálózaton keresztül, az USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások** > **A telefonról** > **Szoftver frissítés** > **Frissítés ellenőrzése**.

1 órával, 4 órával, 8 órával vagy 24 órával késleltetheti is a frissítést. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Manuálisan is átrendezheti a frissítést.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége országonként, régiónként, illetve a szolgáltatótól függően változhat.

Szoftverfrissítés

DivX Mobile DIVX

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A telefon hivatalos DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező DivX videolejátszó készülék. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. 320 × 240 DivX® videó lejátszására.

A **DivX®, DivX Certified®** és valamennyi kapcsolódó embléma a **Rovi Corporation** és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Közlemény:

Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a http://opensource.lge.com/ honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

Az LG-E405 készülékkel a következő tartozékok használhatók. (**Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.**)

Töltő

Akkumulátor

Adatkábel

Az LG-E405 és a töltő/számítógép csatlakoztatására szolgál.

Használati útmutató

Az LG-E405 készülék jellemzőinek bemutatása.

MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +50°C (kisülés), +45°C (töltés)

Min.: -10 °C

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
SIM kártya hiba	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje le a SIM-kártyát a szolgáltató legközelebbi kirendeltségén. Forduljon a szolgáltatóhoz.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba Új SIM kártyát helyeztek be. Az előre fizetett keret lemerült.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor	Cserélje ki az akkumulátort.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön üzeneteket a telefonról.
A fájlok nem nyílnak meg	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	A FAT16 és FAT32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ellenőrizze, hogy az nem takarja-e el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A telefon zárolva van és nem működik.	Ideiglenes szoftverhiba	1. Kapcsolja ki a telefont. 2. Távolítsa el a hátlapot. 3. Távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort. 4. Tegye vissza a hátlapot. 5. Kapcsolja be újra a telefont.

Hrvatski

LG-E405 Korisnički priručnik

Ovaj će vam priručnik pomoći da počnete koristiti svoj telefon.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posjetite www.lg.com.

- Neki dijelovi ovog priručnika možda se neće odnositi na vaš telefon. To ovisi o softveru vašeg telefona i vašem davatelju usluga.
- Ovaj telefon ne preporučuje se osobama oštećena vida jer koristi tipkovnicu osjetljivu na dodir.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje 7

Važna obavijest.....20

Osnovne informacije o telefonu.....34

Umetanje SIM kartice i baterije.....37
Punjenje telefona 38
Umetanje memorijske kartice.....39
Formatiranje memorijske kartice.....41

Vaš početni zaslon.....42

Savjeti o dodirnom zaslonu 42
Zaključavanje telefona..43
Uzorak za otključavanje.44
Tihi način rada.....44
Početna stranica 44
Dodavanje widgeta početnom zaslonu.....45
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....47
Korištenje dvostruke SIM kartice.....47
Traka obavijesti.....48
Prikaz statusne trake....49
Zaslonska tipkovnica....52

Postavljanje Google računa.....54

Wi-Fi 55

Uključivanje Wi-Fi veze .55
Povezivanje u Wi-Fi mrežu 55
Dijeljenje podatkovne veze telefona.....56

Postavke USB interneta putem mobitela i prijenosnog Wi-Fi hotspota 57
Dijeljenje podatkovne veze telefona putem USB veze 58
USB internet putem mobitela i dijeljenje podataka 59
Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota 60
Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota....61

Pozivi 63

Upućivanje poziva 63
Pozivanje kontakata iz imenika 63
Odgovaranje ili odbijanje poziva 64
Prilagodba jakosti zvuka poziva 64
Upućivanje drugog poziva 64
Pregled popisa poziva...65
Postavke poziva 65

Kontakti 66

Traženje kontakta.....66
Dodavanje novog kontakta.....66
Omiljeni kontakti 67
Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj....68

Poruke 69

Poruke 69
Slanje poruke.....69
Poruke u nizu 70

Sadržaj

Korištenje smješka 70
Promjena postavki poruka 71

E-pošta 72

Otvaranje e-pošte i zaslon računa 72
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte 74
Rad s mapama računa .76
Dodavanje i uređivanje računa e-pošte 76

Fotoaparat 78

Osnovne informacije o tražilu.....78
Brzo snimanje fotografije.....79
Nakon snimanja fotografije.....79
Korištenje naprednih postavki.....80
Pregledavanje spremljenih fotografija.....82

Video kamera.....84

Osnovne informacije o tražilu.....84
Brzo snimanje videozapisa.....85
Nakon snimanja videozapisa.....85
Korištenje naprednih postavki.....86
Pregledavanje spremljenih videozapisa.....87
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa.....87

Multimedija.....88
Galerija.....88
Način prikaza.....88
Pregled po vremenu.....88
Glazba.....88
Reprodukcija pjesme....89
Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.....90
Kako prenijeti glazbene/ video datoteke na telefon.....91
Slanje podataka s telefona putem Bluetooth veze...92

Uslužne značajke.....95
Postavljanje alarma.....95
Korištenje kalkulatora...95
Dodavanje događaja u kalendar.....96
Promjena izgleda kalendara.....97
Snimanje glasa.....97
Snimanje zvuka ili glasa.97
Slanje glasovnog zapisa.98
Polaris Viewer.....98
Upravljanje aplikacijama 99

Web.....100
Preglednik.....100
Upotreba alatne trake za web.....100
Korištenje opcija 101

Postavke.....103
SIM postavke.....103
Bežični prijenos i mreža.....104
Pozivi 106

Sadržaj

Zvuk.....108
Zaslon.....109
Ušteda energije.....110
Lokacija i sigurnost ...110
Aplikacije.....112
Računi i sinkronizacija.112
Privatnost.....113
Memorija.....114
Jezik i tipkovnica.....114
Prepoznavanje govora.114
Pristupačnost.....117
Povezivanje 117
Datum i vrijeme 118
O telefonu 118

Ažuriranje softvera 119

Ažuriranje softvera telefona.....119
DivX Mobile 121

DODATNA OPREMA 123

Tehnički podaci.....124

Rješavanje problema ..126

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon LG-E405 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1,060 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Pazite da vam telefon ne padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte

koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu,

kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako

ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.

- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Telefon nemojte koristiti na pisti bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga. Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici

Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod

visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.

- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Izjava o sukladnosti

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je uređaj **LG-E405** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Odlaganje starog aparata

1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.

2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.

3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora

1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekrižene kante za otpad, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.

2 Taj se simbol može prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb), ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.

3 Sve bi se baterije/akumulatori trebali odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim odlagalištima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.

4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.

5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kad raspoloživi memorijski prostor telefona padne ispod 10%, telefon neće moći primiti novu poruku. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Upravljanje aplikacijama

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Organiziraj aplikacije**.
2. Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
3. Za deinstalaciju željene aplikacije dodirnite **Deinstaliraj** i zatim **U redu**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajanja baterije

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.

Provjera razine napunjenosti baterije

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **O telefonu** > **Status**.
2. Status baterije (punjenje ili nepunjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Nadzor i upravljanje načinom korištenja baterije

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **O telefonu** > **Korištenje baterije**.

2 Vrijeme korištenja baterije prikazuje se pri vrhu zaslona. Prikazuje se vrijeme korištenja od posljednjeg spajanja s napajanjem ili, ako je telefon spojen na napajanje, duljina posljednjeg korištenja baterije. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga koje koriste energiju baterije, redoslijedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog izvora

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.

⚠ UPOZORENJE

Instalacijom i upotrebom operacijskog sustava koji se razlikuje od originalnoga poništit ćete jamstvo telefona.

⚠ **UPOZORENJE**

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Time će se otvoriti skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje napravite Google račun.

Važna obavijest

⚠ UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb **Zaboraviti uzorak**. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon.

Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku: Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

5. Korištenje vraćanja tvorničkih postavki

Ako se ne vrati u svoje početno stanje, telefon pokrenite fizičkim resetiranjem.

Kada je telefon isključen, istovremeno držite pritisnutima **tipku za početni zaslon** + **tipku za smanjenje glasnoće** + **tipku za uključivanje** duže od 10 sekundi. Nakon što se na zaslonu prikaže LG logotip, pustite **tipku za uključivanje**.

Nakon što se prikaže zaslon za vraćanje tvorničkih postavki, otpustite tipku za smanjenje glasnoće.

Važna obavijest

Telefon nemojte koristiti najmanje jednu minutu kako bi se izvršilo vraćanje tvorničkih postavki, nakon čega će se telefon uključiti.

Upozorenje: Prilikom fizičkog resetiranja, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Tu radnju nećete moći poništiti. Prije fizičkog resetiranja svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili “hotspotu”. Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **Bežični prijenos i mreža** > **Wi-Fi postavke**.

2 Dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje i pokretanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža.

- Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.

3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.

- Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirom opcije **Spoji**.
- Ako je mreža zaštićena, od vas će se zatražiti unos lozinke ili drugih uvjerenja (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).

4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

7. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom

pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

Zaustavljanje aplikacija

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Organiziraj aplikacije** > odaberite **Pokrenuto**.

2 Prijeđite na željenu aplikaciju i dodirnite **Zaustavi** kako biste je zaustavili.

SAVJET! Za povratak na nedavno korištenu aplikaciju pritisnite i držite tipku Natrag. Prikazat će se zaslon s popisom nedavno korištenih aplikacija.

8. Instalacija računalnog softvera (LG PC Suite)

Računalna aplikacija "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljati multimedijskim sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Stvarati sigurnosnu kopiju i povrat uređaja.
- Reproducirati multimedijski sadržaj računala na drugom uređaju.

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalnu aplikaciju "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.

2 Odaberite **Support (Podrška) > Mobile Phone Support (Podrška za mobilne telefone)** > odaberite model (LG-E405).

3 Pritisnite **PC Sync** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **Download** (Preuzimanje) te pritisnite **WINDOW PC Sync Download** (Preuzimanje Window sinkronizacije s računalom) kako biste preuzeli aplikaciju za računalo **"LG PC Suite"**.

Sistemski preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operacijski sustav: Windows XP 32-bitni (Service pack 2), Windows Vista 32-bitni/64-bitni, Windows 7 32-bitni/64-bitni
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 100 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).

- Potreban softver: integrirani upravljački programi tvrtke LG.

NAPOMENA

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju programa za računalo "LG PC Suite".

9. Sinkronizacija telefona s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalne aplikacije "LG PC Suite". Mogu se sinkronizirati kontakti, rasporedi i web oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

1. Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
2. Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.

3 Pritisnite [Personal information] (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.

4 Označite potvrdni okvir sadržaja koji želite sinkronizirati te pritisnite gumb Sinkronizacija.

10. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću USB uređaja za masovno spremanje

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim odaberite **Postavke** > **Memorija** kako biste odabrali medij za spremanje (ako želite prenositi datoteke s memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon).

2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.

3 Prikazuje se popis USB spajanja na kojemu treba odabrati opciju **USB spremište**.

4 Otvorite mapu prijenosne memorija na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

5 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.

6 Kada završite, odaberite opciju "**Samo punjenje**" kako biste prekinuli vezu.

11. Telefon držite uspravno

Mobilni telefon držite uspravno, poput klasičnog telefona. LG-E405 opremljen je internom antenom. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to će dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

12. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon. Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

13. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala.

Svakako isključite podatkovni kabel koji povezuje telefon i računalo; ostavite li ga priključenim, moglo bi doći do pogrešaka u radu računala.

Osnovne informacije o telefonu

Kako biste uključili telefon, tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 3 sekunde. Kako biste isključili telefon, tipku za uključivanje/isključivanje držite pritisnutom 3 sekunde, a zatim dodirnite **Isključi** i **U redu**.

Tipka za napajanje/zaključavanje – Uključuje i isključuje telefon pritiskom i zadržavanjem. Pritiskom zaključajte i otključajte zaslon.

Senzor blizine

Tipka izbornika – Provjerite koje su opcije dostupne.

Tipka za početni zaslon – Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka Natrag – Povratak na prethodni zaslon.

Tipka za izmjenu SIM kartice – dodirnite tipku za odabir SIM1/SIM2 kartice (odabrana SIM kartica bit će označena kvadratićem na RSSI ikoni). Dodirnite i zadržite tipku kako biste otvorili izbornik SIM postavke.

NAPOMENA: Senzor blizine Senzor blizine će prilikom primanja i upućivanja poziva automatski isključiti pozadinsko osvjetljenje i zaključati dodirnu tipkovnicu time što će prepoznati kad se telefon nađe blizu uha. To produžava vijek trajanja baterije i sprječava da se dodirna tipkovnica slučajno aktivira tijekom poziva.

Stražnji poklopac
Objektiv fotoaparata
Utor za memorijsku karticu micro SD
Baterija
Priključak za punjač i mikro USB kabel
Utor za SIM1 karticu
Utor za SIM2 karticu
Mikrofon

Osnovne informacije o telefonu

Tipke za jakost zvuka

- **Na početnom zaslonu**: služi za upravljanje glasnoćom zvona.
- **Tijekom pozva**: služi za upravljanje glasnoćom poziva.
- **Tijekom reprodukcije pjesama**: upravljanje glasnoćom.

Priključak za stereo slušalice

Tipka za napajanje/zaključavanje

UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete li na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Nemojte prekrivati zaštitni sloj na senzoru blizine na LCD zaslonu. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Umetanje SIM kartice i baterije

1 Kako biste skinuli stražnji poklopac, čvrsto primite telefon u ruku. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite stražnji poklopac. Zatim podignite poklopac baterije.

2 Umetnite karticu SIM1 u utor za SIM1, a karticu SIM2 u utor za SIM2. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

3 Umetnite bateriju i zlatne kontakte na telefonu poravnajte s onima na bateriji.

4 Vratite stražnji poklopac telefona.

Punjenje telefona

Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. LG-E405 je potrebno puniti sve dok se ne prikaže .

NAPOMENA:
Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

Umetanje memorijske kartice

NAPOMENA: LG-E405 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

Umetanje memorijske kartice:

1 Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite telefon. Skinite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

Vađenje memorijske kartice

Pažljivo izvadite memorijsku karticu iz utora.

⚠ UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Formatiranjem se brišu sve datoteke na kartici.

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.
2. Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > **Memorija**.
3. Dodirnite **Isključivanje SD kartice** i za potvrdu dodirnite **U redu**.
4. Dodirnite **Brisanje SD kartice** i potvrdite svoj odabir.
5. Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve.** Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i zadržavanje dodira - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje - za polagano kretanje kroz popis ili pomicanje povucite prst po dodirnom zaslonu.

Zamah - za brzo kretanje kroz popis ili pomicanje zamahnite prstom po dodirnom zaslonu (brzo povucite i maknite prst).

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite LG-E405, pritisnite tipku za uključivanje kako biste zaključali telefon. Na taj način onemogućit ćete slučajno pritiskanje i produžiti trajanje baterije.

Osim toga, ako telefon ne budete koristili neko vrijeme, početni zaslon ili neki drugi zaslon na kojemu se nalazite zamijenit će se zaključanim zaslonom kako bi se produžio vijek trajanja baterije.

Ako se neki programi izvršavaju za vrijeme postavljanja uzorka, možda će se nastaviti izvršavati u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje internetu i prijenos podataka).

Postavljanje uzorka za otključavanje: Možete iscrtati vlastiti uzorak za otključavanje spajanjem točaka. U slučaju postavljanja uzorka, zaslon telefona će se zaključati. Za otključavanje telefona, na zaslonu iscrtajte postavljeni uzorak.

Upozorenje: Želite li postaviti uzorak za otključavanje, prvo trebate napraviti Gmail račun.

Vaš početni zaslon

Upozorenje: U slučaju više od 5 uzastopnih pogrešaka u iscrtavanju uzorka, nećete moći otključati telefon. U tom slučaju, pogledajte točku 4 Važne obavijesti.

Uzorak za otključavanje

Kada se LG-E405 ne koristi, vratit će se na zaključani zaslon. Za otključavanje zaslona povucite prstom odozdo prema gore.

Tihi način rada

U ladici obavijesti dodirnite kako biste promijenili način rada.

Početna stranica

Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću widgeta, prečaca (do svojih omiljenih aplikacija), mapa i pozadina.

NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih usluga.

Na početnom zaslonu možete vidjeti tipke za brzi pristup na dnu zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

Dodirnite ikonu **Telefon** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka. Ovdje možete kreirati novu poruku.

Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve instalirane aplikacije.

Kako biste otvorili željenu aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

NAPOMENA: Unaprijed učitane aplikacije mogu se razlikovati ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Svoj početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca, widgeta ili mapa. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene widgete.

Vaš početni zaslon

1. Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Izbornik** i odaberite **Dodaj**. Osim toga, možete držati pritisnuti prazni dio površine na početnom zaslonu i zadržati pritisak.
2. Na izborniku **Dodaj na Početni zaslon** dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.
3. Primjerice, dodirnite značajku **Mape** na popisu i dodirnite je.
4. Na početnom zaslonu prikazuje se ikona nove mape. Povucite je na željenu lokaciju željene plohe i maknite prst za zaslona.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku **Aplikacije** dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

SAVJET! Želite li ukloniti ikonu aplikacije s početnog zaslona, dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti, a zatim je odvucite na .

NAPOMENA: Ne možete izbrisati prethodno učitane aplikacije (sa zaslona možete izbrisati samo njihove ikone).

Povratak na nedavno korištene aplikacije

1 Dodirnite i zadržite dodir na tipki za **Doma**. Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.

2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na trenutnu aplikaciju.

Korištenje dvostruke SIM kartice

Ako su u telefon umetnute dvije SIM kartice, informacije o SIM karticama prikazat će se u ladici obavijesti. Nakon što dodirnete tipku za izmjenu SIM kartice, aktivirat će se druga SIM kartica.

NAPOMENA: Ako je umetnuta samo jedna SIM kartica ili je jedna SIM kartica isključena, izmjena SIM kartica neće biti dostupna, a tipka za izmjenu SIM kartice neće vršiti nikakvu funkciju. Tijekom poziva, slanja poruka ili korištenja podatkovnih usluga, zbog statusa mrežnih usluga mogle

bi se prikazati i druge RSSI vrijednosti za SIM, npr. "Nema usluge".

⚠ UPOZORENJE

Ako se nalazite izvan područja usluge, vaš bi uređaj mogao trošiti više energije iz baterije.

Traka obavijesti

Traka obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.

Dodirnite traku obavijesti i povucite prst nadolje.

Umjesto toga, na početnom zaslonu možete dodirnuti tipku **Izbornik** i odabrati **Obavijesti**. Ovdje možete provjeravati i upravljati postavkama za zvuk, Wi-Fi, Bluetooth i GPS te drugim obavijestima.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

[Statusna traka]

Vaš početni zaslon

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Način rada u avionu
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Slušalice s kabelom
	Poziv u tijeku
	Poziv na čekanju

Ikona	Opis
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je utišan
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Priključen je Bluetooth uređaj
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen

Ikona	Opis
	Nova poruka govorne pošte
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Podatkovni promet i predodređena podatkovna mreža

Ikona	Opis
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS prikuplja
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Još 3 obavijesti nisu prikazane

Ikona	Opis
	Podaci se sinkroniziraju
	Preuzimanje dovršeno
	Nova Gmail poruka
	Nova poruka programa Google Talk
	Nova poruka
	Pjesma se reproducira
	Sljedeći događaj

Ikona	Opis
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB internet putem mobitela i prijenosni hotspot

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću tipkovnice na zaslonu. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput kako bi sva slova koja ćete unijeti bila velika.

123? ABC Dodirnite za prebacivanje na numeričku tipkovnicu i tipkovnicu sa simbolima. Ovu karticu možete dodirnuti i držati i za prikaz izbornika s postavkama.

:-) Dodirnite za umetanje emotikona prilikom pisanja poruke; dodirnite i držite za odabir unutar emotikona koje želite unijeti.

Dodirnite za unos razmaka.

Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Dodirnite zaslon kako biste sakrili zaslonsku tipkovnicu.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran hrvatski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u hrvatskom (npr. “ć,ć,š,đ,ž”).

Za unos slova “ć”, primjerice, dodirnite i držite tipku “c” do povećanja tipke i prikaza popisa ostalih dijakritičkih znakova za odabrani jezik.

Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

* Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

* **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Dalje** > odaberite **Izradi** kako biste napravili novi račun.

Ako već imate Google račun, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP).

Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom internetu bez dodatnih naknada.

Uključivanje Wi-Fi veze

Na početnom zaslonu otvorite odjeljak obavijesti i dodirnite .

Umjesto toga, možete dodirnuti **Aplikacije** > **Postavke** > **Bežični prijenos i mreža**, a zatim > **Wi-Fi** .

Povezivanje u Wi-Fi mrežu

Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Prikaže li se , za povezivanje ćete morati unijeti lozinku.

NAPOMENA:

- Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti Wi-Fi signalom i odaberete 3G vezu, mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.
- Ako telefon prijeđe u stanje mirovanja premda je priključen na Wi-Fi, Wi-Fi veza će se automatski onemogućiti.
- U tom bi se slučaju (ako ima pristup 3G podacima) vaš telefon mogao automatski

povezati s 3G mrežom i mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

- LG-E405 podržava WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP zaštitu. Postavlja li vaš pružatelj Wi-Fi usluge ili administrator mreže šifriranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate unijeti ključ. Ako šifriranje nije postavljeno, taj se skočni prozor ne prikazuje. Šifru zatražite od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s maksimalno pet uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Ikona	Opis
	Aktivno je USB povezivanje
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot
	Aktivan je USB internet putem mobitela i prijenosni hotspot

Najnovije informacije o internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na http://www.android.com/tether.

NAPOMENA: Za povezivanje i korištenje mrežnih usluga možda će vam se zaračunati dodatni troškovi. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Postavke USB interneta putem mobitela i prijenosnog Wi-Fi hotspota

1. Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.
2. Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.
3. Odaberite opcije koje želite podesiti.

USB tethering povezivanje – označite ako želite dijeliti mobilnu mrežu telefona s računalom putem USB veze.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – označite ako podatkovnu mrežu mobilnu mrežu telefona želite koristiti za Wi-Fi dijeljenje.

Pomoć – otvara dijaloški okvir s informacijama o USB tethering povezivanju i prijenosnim Wi-Fi hotspotovima te informacijama o izvorima dodatnih pojedinosti.

Dijeljenje podatkovne veze telefona putem USB veze

Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operacijski sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove

konfiguracije potražite na web-stranici http://www.android.com/tether.

USB internet putem mobitela i dijeljenje podataka

Podatkovnu vezu telefona i microSD karticu ne možete istovremeno dijeliti putem USB kabela. Ako koristite USB vezu kako biste računalu omogućili korištenje microSD kartice, prvo je morate isključiti.

1 Pomoću USB kabela koji ste dobili s telefonom povežite telefon s računalom.

2 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.

3 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.

4 Označite **USB tethering povezivanje**.

- Telefon počinje dijeliti podatkovnu vezu mobilne mreže s računalom putem USB veze. Stalna obavijest dodana je u statusnu traku i odjeljak s obavijestima.

5 Uklonite oznaku za **USB tethering povezivanje** ako više ne želite dijeliti vezu. Također možete i samo isključiti USB kabel.

Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.

2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.

3 Označite **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.

- Nakon nekoliko trenutaka telefon počinje emitirati naziv svoje Wi-Fi mreže (SSID) na koju možete spojiti do maksimalno pet računala ili ostalih uređaja. Stalna obavijest dodana je u statusnu traku i odjeljak s obavijestima.
- Kada je označen **Prijenosni Wi-Fi hotspot**, možete promijeniti naziv mreže te je zaštititi.

4 Poništite odabir opcije **Prijenosni Wi-Fi hotspot** ako više ne želite dijeliti vezu putem Wi-Fi veze.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Postavke**.

2 Dodirnite **Bežični prijenos i mreža** i odaberite **Tethering i prijenosni hotspot**.

3 Provjerite je li označena opcija **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.

4 Dodirnite **Postavke prijenosnog Wi-Fi hotspota**.

5 Dodirnite **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.

- Otvorit će se dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi hotspota**.
- Možete promijeniti SSID (naziv) mreže koji će druga računala vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
- Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
- Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Konfiguriranje Wi-Fi**

hotspota dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.

POZOR!

Ako opciju zaštite postavite na **Otvori**, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

6 Dodirnite **Spremi**.

Pozivi

Upućivanje poziva

1 Dodirnite za otvaranje tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite ikonu **Briši** .
3 Dodirnite ikonu **Poziv** za upućivanje poziva.
4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite 0+.

SAVJET! Ako su umetnute i aktivirane obje SIM kartice, SIM1/SIM2 karticu možete odabrati na zaslonu Poziv pomoću tipke za izmjenu SIM kartice.

Pozivanje kontakata iz imenika

1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Pomičite se kroz popis kontakata ili unesite prvo slovo (slova) kontakta kojeg želite pozvati tako da dodirnete **Traži**.
3 Na popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati te dodirnite broj ili ikonu poziva kako biste uputili poziv.

Pozivi

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kad telefon zvoni dok je zaslon zaključan, povucite ikonu za **Odgovori** udesno kako biste odgovorili na dolazni poziv.

Za odbijanje dolaznog poziva povucite ikonu za **Odbij** ulijevo.

Prilagodba jakosti zvuka poziva

Jakost zvuka tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

1. Tijekom prvotnog poziva dodirnite .
2. Birajte broj ili pretražite imenik.
3. Dodirnite ikonu **Poziv** za spajanje poziva.
4. Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
5. Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti **Spoji** kako biste uspostavili konferencijski poziv.

6 Za prekid aktivnih poziva dodirnite **Kraj**.

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite i odaberite karticu **Pozivi**.

Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Dodirnite tipku **Izbornik**, zatim dodirnite **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve spremljene stavke.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik aplikacija.

2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.

3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu

1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Dodirnite **Traži** i pomoću tipkovnice unesite ime kontakta.

Dodavanje novog kontakta

1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite tipku **Izbornik**. Zatim dodirnite **Dodaj u kontakte** i **Kreiraj novi kontakt**.
2 Ako kontaktu želite dodati sliku, dodirnite . Odaberite **Fotografiranje** ili **Odaberi iz galerije**.
3 Odaberite vrstu kontakta dodirom ikone .
4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
5 Dodirnite **Spremi**.

Omiljeni kontakti

Možete svrstati često pozivane brojeve kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda poprima zlatnu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

1 Za otvaranje kontakata dodirnite .
2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Grupe**, odaberite značajku **Favoriti** na vrhu popisa te odaberite kontakt kako biste vidjeli pojedinosti.
3 Dodirnite zlatnu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.

1. Na računalo instalirajte aplikaciju "LG PC Suite". Pokrenite program i povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Na vrhu zaslona odaberite **Uređaj** > **Uvezi osobne podatke** > **Uvezi kontakte**.
3. Prikazuje se skočni prozor za otvaranje datoteke kontakata.
4. Odaberite datoteku kontakata i pritisnite **Otvori**.
5. Prikazuje se skočni prozor za uvoz novog kontakta s računala u kontakte na uređaju.
6. Ako su kontakti na uređaju i novi kontakti s računala različiti, odaberite kontakt koji želite uvesti s računala.
7. Pritisnite gumb [OK] (U redu) za uvoz novog kontakta s računala na uređaj.

Poruke

Poruke

Na modelu LG-E405 SMS i MMS opcije dostupne su u jedinstvenom intuitivnom i jednostavnom izborniku.

Slanje poruke

1 Dodirnite ikonu na početnom zaslonu i dodirnite **Nova poruka** za otvaranje prazne poruke.

2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više kontakata.

NAPOMENA: Naplatit će vam se svaka poruka za svaku osobu kojoj se poruka šalje.

3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.

4 Dodirnite tipku **Izbornik** kako biste otvorili izbornik mogućnosti. Odaberite **Poziv, Vidi kontakt, Predmet, Poništi, Odgovori preko** ili **Više.**

5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.

6 Otvara se zaslon poruke s porukom koja slijedi iza imena/broja primatelja. Na zaslonu se prikazuju odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

⚠ UPOZORENJE

Ograničenje od 160 znakova moglo bi se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a i jeziku.

⚠ UPOZORENJE

Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

NAPOMENA: Ako tijekom poziva dobijete SMS poruku, dobit ćete obavijest.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Korištenje smješka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smješaka.

Pri pisanju nove poruke dodirnite tipku **Izbornik**, a zatim odaberite **Umetni smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona LG-E405 unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

⚠ UPOZORENJE

U ovom načinu rada MMS uređaj vodi korisnika u procesu stvaranja i slanja poruka pomoću sadržaja koji pripada domeni sadržaja Core MM Content Domain. Vođenje se vrši putem dijaloga upozorenja.

NAPOMENA: Postavke za emitiranje podržane su samo za SIM1 karticu.

E-pošta

Otvaranje e-pošte i zaslon računa

Pomoću aplikacije **E-pošta** možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Upravljanje računom e-pošte

Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije**, zatim odaberite **E-pošta** i na kraju **Davatelj usluge e-pošte**.

Otvorit će se čarobnjak za postavljanje pomoću kojeg možete dodati račun e-pošte. Nakon početnog postavljanja, E-pošta će prikazati sadržaj ulaznog spremnika (ako imate samo jedan račun) ili zaslon Računi (ako imate više računa).

Zaslon računa

Zaslon Računi prikazuje sve dolazne poruke i svaki od vaših računa e-pošte.

1 Otvorite aplikaciju **E-pošta**. Ako se ne nalazite na zaslonu Račun, pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Računi**.

2 Odaberite davatelja usluga e-pošte.

- Dodirnite za otvaranje kombiniranog ulaznog spremnika, uz primanje poruka za sve vaše račune.
- Dodirnite za otvaranje popisa poruka označenih zvijezdom.
- Ikonu mape dodirnite za otvaranje mapa računa.

Možete dodirnuti račun za prikaz pripadajućeg ulaznog spremnika. Račun koji je postavljen kao zadani za slanje e-pošte označen je kvačicom.

Za otvaranje kombiniranog ulaznog spremnika

Ako ste e-poštu konfigurirali za slanje i primanje e-pošte s više računa, sve poruke koje su poslane na sve račune možete pregledavati u svom kombiniranom ulaznom spremniku.

1 Dodirnite **E-pošta**.

2 Dodirnite **Sve dolazne** (na zaslonu Računi). Poruke iz kombiniranog ulaznog spremnika označene su bojama uz svoju lijevu stranu, prema računima (koriste se

iste boje koje se koriste za vaše račune na zaslonu Računi).

Na telefon se preuzimaju samo najnovije poruke e-pošte iz vašeg računa. Želite li preuzeti više (ranijih) poruka e-pošte, dodirnite opciju **Učitavanje više poruka** koja se nalazi pri dnu popisa poruka e-pošte.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

1. Dok se nalazite u aplikaciji **E-pošta**, pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Sastavi**.
2. Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite zarezima.
3. Dodirnite tipku **Izbornik** i zatim dodirnite **Dodaj kopiju/skrivenu kopiju** za kopiranje ili skriveno kopiranje drugih kontakata / adresa e-pošte.

4 Upišite tekst poruke.

5 Pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Dodaj privitak** kako biste poruci priložili datoteku.

6 Pritisnite gumb **Šalji**.
Ako niste spremni za slanje poruke, dodirnite gumb **Spremi poruku** kako biste poruku spremili u mapu **Spremljeno**. Želite li nastaviti raditi na njoj, dodirnite skicu poruke u mapi **Spremljeno**. Poruka se sprema kao skica i ako dodirnete tipku **Natrag** prije njenog slanja . Dodirnite gumb **Poništi** kako biste odbacili i izbrisali poruku, uključujući i spremljene skice. Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u avionu, poruke koje šaljete spremaju se u **Izlazni spremnik** sve dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, **Izlazni spremnik** bit će prikazan na zaslonu Računi.

Napominjemo kako se poruke poslane putem računa Exchange neće nalaziti na telefonu; one su smještene na sam Exchange server. Ako želite da se poslane poruke prikazuju u mapi **Poslane**, dodirnite tipku **Izbornik**

i dodirnite **Mape**, a zatim dodirnite mapu **Poslane** i na izborniku opcija odaberite **Osvježi**.

SAVJET! Nakon što u pristiglu poštu dobijete novu poruku e-pošte, primit ćete zvučnu obavijest ili vibraciju.

Rad s mapama računa

Za svaki račun postoje mape **Pristigla pošta**, **Izlazni spremnik**, **Poslane** i **Spremljeno**. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Dodavanje i uređivanje računa e-pošte

1. Kako biste dodali račun e-pošte, dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **E-pošta**.
2. Odaberite **Microsoft Exchange** ili **Drugi** i unesite postavke računa.
3. Ako je račun e-pošte već postavljen, trebate dodirnuti tipku **Izbornik** i zatim dodirnuti **Dodaj račun** na zaslonu Računi.
4. Unesite naziv računa, potvrdite na koji način želite da vam se ime prikaže u izlaznoj pošti i dodirnite gumb **Gotovo**.

Za promjenu postavki računa

1 Otvorite zaslon Računi.

2 Dodirnite i zadržite dodir na računu čije postavke želite promijeniti. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Postavke računa**.

Za brisanje računa e-pošte

1 Otvorite zaslon Računi.

2 Dodirnite i zadržite dodir na računu koji želite izbrisati.

3 U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Brisanje računa**.

4 U dijaloškom okviru dodirnite gumb **U redu** za potvrdu toga kako želite izbrisati račun.

Fotoaparat

Osnovne informacije o tražilu

1. **Zumiranje** - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.
2. **Osvjetljenje** - definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku. Pomičite indikator svjetline po traci: prema oznaci "-" za smanjivanje svjetline na slici ili prema oznaci "+" za njeno povećavanje.
3. **Tip scene** - odaberite **Auto, Portret, Pejzaž, Sport, Zalazak sunca** ili **Noć.**
4. **Veličina slike** - dodirnite za postavljanje veličine slike (u pikselima) koju snimate.
5. **Postavke** - dodirnite tu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
6. **Video način rada** - odaberite ovu ikonu za prelazak na video način rada.
7. **Snimanje fotografije**
8. **Galerija** - dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

Brzo snimanje fotografije

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
3 Pritisnite gumb za snimanje .

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija prikazat će se na zaslonu. Ako Ne, možete promijeniti postavke u postavkama Auto pregled u opciji Postavke fotoaparata.

Pošalji	Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem **Bluetooth, Gmail, E-pošta, Google+, Poruke** ili usluge **Picasa.**
Postavi kao	Dodirnite ako sliku želite koristiti kao **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Novi naziv Dodirnite za uređivanje naziva snimljene slike.

Dodirnite za brisanje slike.

Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija će se spremiti.

Dodirnite kako biste posljednju snimljenu fotografiju spremili u galeriju.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite za otvaranje naprednih opcija.

Postavke kamere možete mijenjati pomicanjem kroz popis. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.

Nivo bijele boje – odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekti boje – odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

Brojač – automatski mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite **Isključeno**, **3 sek.**, **5 sek.** ili **10 sek**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Zvuk okidača – odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

Auto pregled – ako uključite opciju **Auto pregled**, automatski će se prikazati fotografija koju ste upravo snimili.

Lokacija – aktivirajte za korištenje lokacijskih usluga telefona. Snimajte fotografije gdjegod da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: Funkcija je dostupna samo kada je aktivan GPS.

Memorija – odaberite želite li fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

– Ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

? – Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.

SAVJET! Kada zatvorite funkciju fotoaparata, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje i brojač. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.

SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Pregledavanje spremljenih fotografija

Spremljenim fotografijama možete pristupiti dok se nalazite u načinu rada za snimanje. Jednostavno dodirnite i dodirnite zaslon. Prikazat će se **Prezentacija** i **Izbornik**.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

- Dodirnite za prikaz slajdova.
- Dodirnite za razmjenu sadržaja ili brisanje fotografije. Dodirnite **Više** za prikaz dodatnih opcija.

Pojedinosti – provjerite informacije iz sadržaja.

Postavi kao – postavljanje kao pozadine ili ikone kontakta.

Izreži – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

Zakreni ulijevo/Zakreni udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

1. **Zumiranje** - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.
2. **Osvjetljenje** - definira i kontrolira količinu sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis. Pomičite indikator svjetline po traci: prema oznaci "-" za smanjivanje svjetline videozapisa ili prema oznaci "+" za njeno povećavanje.
3. **Veličina videozapisa** - dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).
4. **Snimanje zvuka** - odaberite Bez zvuka za snimanje videozapisa bez zvuka.
5. **Postavke** - dodirnite tu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
6. **Način rada kamere** - odaberite ovu ikonu za prelazak na način rada kamere.
7. **Započni snimanje**
8. **Galerija** - dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

Brzo snimanje videozapisa

1 Gumb **načina rada za snimanje** pomaknite prema dolje i ikona će se promijeniti u .
2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
3 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu koji želite snimiti.
4 Jednom dodirnite gumb Snimi za početak snimanja.
5 Na dnu tražila prikazat će se Snimi, zajedno s mjeračem vremena koji prikazuje trajanje videozapisa.
6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Ako Ne, možete promijeniti postavke u postavkama Auto pregled u opciji Postavke fotoaparata.

Pokreni	Dodirnite za reprodukciju videozapisa.
Pošalji	Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem **Bluetooth,**

Gmail, E-pošta, Poruke ili usluge **YouTube.**

Novi naziv — Dodirnite kako biste uredili naziv snimljenog videozapisa.

Dodirnite kako biste izbrisali snimljeni videozapis. Potvrdite dodirom opcije **U redu**. Ponovno će se pojaviti tražilo.

Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

Dodirnite kako biste posljednji snimljeni videozapis spremili kao galeriju.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite kako biste otvorili napredne opcije. Postavku videokamere prilagodite pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku za **Natrag**.

Nivo bijele boje – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih tonova u videozapisu. Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekti boje – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

Auto pregled – opcija Auto pregled prikazat će vam videozapis koji ste upravo snimili.

Memorija – odaberite želite li videozapis spremiti u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

– ponovno postavljanje svih zadanih postavki kamere.

– dodirnite ako želite znati na koji način ta funkcija funkcionira. Prikazat će se kratke upute.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

1 U tražilu dodirnite .
2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
3 Jednom dodirnite videozapis kako biste ga povećali u galeriji. Reprodukcija će započeti automatski.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje glasnoće videozapisa tijekom reprodukcije koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Multimedija

Galerija

Dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Galerija**. Možete otvoriti popis kataloških stupaca u kojima se nalaze sve vaše multimedijske datoteke.

Način prikaza

Dodirnite opciju **Galerija**. Prikazat će se mape.

Dodirnite bilo koju od mapa za prelazak u mrežni pregled. Ako dodirnete fotografiju, prijeći ćete u puni prikaz.

Pregled po vremenu

Galerija modela LG-E405 omogućava vremenski prikaz fotografija i videozapisa. Dok se nalazite u mrežnom prikazu, povucite udesno; prikazat će se datum na koji ste snimili fotografije, počevši od najnovije. Ako odaberete određeni datum, grupirat će se sve fotografije koje ste snimili tog dana.

Glazba

U model LG-E405 ugrađen je glazbeni player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih pjesama. Za pristupanje playeru glazbe dodirnite **Aplikacije**, a zatim **Glazba**.

Reprodukcija pjesme

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Glazba**.
2 Dodirnite **Pjesme**.
3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.
4 Dodirnite ⏸ za pauziranje reprodukcije pjesme.
5 Dodirnite ⏭ za prelazak na sljedeću pjesmu.
6 Dodirnite ⏮ za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite ⏮ za povratak na prethodnu pjesmu.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija, Dodaj na popis, Koristi kao melodiju zvona, Izbriši, Pojedinosti, Dijeli** i **Traži**.

NAPOMENA: Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela

Prijenos datoteka pomoću USB uređaja

1. Povežite LG-E405 s računalom pomoću USB kabela.
2. Prikazuje se popis USB spajanja na kojemu treba odabrati opciju USB spremanje.
3. Otvorite mapu prijenosne memorija na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

4 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.

5 Kada završite, odaberite opciju “Samo punjenje” kako biste prekinuli vezu.

Kako prenijeti glazbene/video datoteke na telefon

1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela. Na početnom zaslonu dodirnite traku za obavijesti i povucite je prema dolje. Odaberite **USB spajanje** > **USB spremište** i odaberite **Otvori mapu** kako biste vidjeli datoteke iz skočnog prozora **Prijenosni disk** koji se prikazuje na računalu. Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate postaviti ručno. Dodatne informacije potražite pod "Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela".

2 Prenesite glazbu ili video datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona.

- Datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona možete kopirati ili premještati pomoću čitača kartica.

- U slučaju datoteke videozapisa s pripadajućom datotekom podnaslova (.srt datoteka istog naziva kao datoteka videozapisa), snimite ih u istu mapu za automatski prikaz podnaslova prilikom reprodukcije datoteke videozapisa.
- Preuzimate li glazbu ili datoteke videozapisa, obratite pažnju kršite li time autorska prava. Napominjemo kako oštećene datoteke ili datoteke s pogrešnom ekstenzijom mogu oštetiti telefon.

Slanje podataka s telefona putem Bluetooth veze

Slanje podataka putem Bluetooth veze

Bluetooth vezom podatke možete slati pomoću odgovarajuće aplikacije, a ne iz izbornika Bluetooth, kao što je to slučaj kod većine mobilnih telefona.

* **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite **Slika** > **Izbornik**. Pritisnite **Dijeli**, a zatim odaberite **Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim odaberite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.

* **Izvoz imenika:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite odredišnu adresu izvoza. Pritisnite tipku **Izbornik** i odaberite **Dijeli** > **Bluetooth**. Provjerite je li Bluetooth uključen, a zatim odaberite **Traži uređaje**. S popisa odaberite uređaj na koji želite poslati podatke.
* **Slanje višestruko odabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Za odabir više kontakata pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Dijeli.** Odaberite kontakte koje želite poslati ili dodirnite **Odaberi sve** > **Dijeli** > **Bluetooth** > **omogućite Bluetooth uključen** i odaberite **Traži uređaje** > s popisa odaberite uređaj na koji želite slati podatke.
* **Spajanje na FTP (ovaj mobitel podržava samo FTP poslužitelj):** Odaberite **Postavke** > **Bežični prijenos i mreža** > **Bluetooth postavke**. Označite okvir **Vidljiv**; sada možete tražiti telefon s drugih uređaja. Pronađite FTP uslugu i povežite se s FTP poslužiteljem.

- Ako želite potražiti ovaj telefon s drugih uređaja, odaberite **Postavke** > **Bežični prijenos i mreža** > **Bluetooth postavke**.

Označite okvir **Vidljiv**. Okvir će se isprazniti nakon 120 sekundi.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Sat**.

2 Ako želite dodati novi alarm, dodirnite i odaberite **Dodaj alarm**.

3 Za uključivanje alarma postavite vrijeme. Kada postavite vrijeme, LG-E405 će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.

4 Postavite opcije **Ponovi, Zvono** ili **Vibracija** i dodajte oznaku za naziv alarma. Dodirnite **Gotovo**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete tipku **Izbornik** i odaberete **Postavke**. Možete postaviti sljedeće opcije: **Alarm, Glasnoća alarma, Trajanje odgode** i **Ponašanje bočnih tipki**.

Korištenje kalkulatora

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Kalkulator**.

2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.

3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, –, x ili ÷), a zatim =.

4 Za složenije izračune dodirnite tipku **Izbornik**, dodirnite **Napredni panel** te odaberite sin, cos, tan, log i tako dalje.

Dodavanje događaja u kalendar

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Kalendar**.

2 Dodirnite datum za provjeru događaja. Ako želite dodati novi događaj, dodirnite i držite. Dodirnite **Novi događaj**.

3 Dodirnite **Naziv** te unesite naziv događaja. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.

4 Također dodirnite **Gdje** i unesite lokaciju.

5 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite **Opis** i unesite pojedinosti.

6 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **Ponavljanje**, a zatim postavite značajku **Podsjetnici** ako je to potrebno.

7 Dodirnite **Gotovo** kako biste spremili događaj u kalendar. Kvadrat u boji u kalendaru označava sve dane za koje postoje spremljeni događaji. Na početku događaja oglasit će se alarm kako biste ostali organizirani.

Promjena izgleda kalendara

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** te odaberite **Kalendar**. Dodirnite tipku **Izbornik**.
2 Odaberite pregled kalendara za određeni dan, tjedan ili mjesec.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije** i odaberite **Snimanje glasa**.
2 Dodirnite za pokretanje snimanja.
3 Dodirnite za prekid snimanja.
4 Dodirnite za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis.

Napomena: Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Uslužne značajke

Slanje glasovnog zapisa

1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na **Izbornik** > **Dijeli**.
2 Odaberite **Bluetooth** ili **E-pošta**, **Gmail**. Nakon što odaberete **E-pošta, Gmail**, poruci će se dodati glasovni zapis, a nakon toga ćete moći normalno pisati i poslati poruku.

Polaris Viewer

Polaris Viewer profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Upravljanje datotekama

Polaris Viewer korisnicima mobilnih uređaja pruža praktične značajke upravljanja datotekama, što uključuje kopiranje, lijepljenje, preimenovanje te brisanje datoteka i mapa na samom uređaju.

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft

Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke Polaris Viewer, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

Upravljanje aplikacijama

Upravljanje aplikacijama omogućuje vam da upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno možete provjeriti broj aplikacija koje su trenutno pokrenute te isključiti određene aplikacije. Možete i deinstalirati aplikacije s uređaja.

Web

Preglednik

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, u čemu god uživali.

NAPOMENA: Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Upotreba alatne trake za web

- Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
- Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke za **Natrag**, kojom se vraća na prethodnu stranicu.
- Dodirnite za prikaz svih otvorenih prozora.
- Dodirnite za otvaranje novog prozora

Dodavanje/prikaz oznake i prikaz opcija **Najposjećeniji, Čitaj kasnije** i **Povijest**.

Korištenje opcija

Za prikaz opcija dodirnite tipku **Izbornik**.

Čitaj kasnije – Dodajte trenutnu web-stranicu i pročitajte je kasnije.

Dodaj RSS sadržaje – dodavanje trenutne web-stranice kao RSS sadržaja.

Dijeli stranicu – omogućava dijeljenje web-stranice s drugima.

Pronađi na stranici – omogućava pronalazak slova ili riječi na trenutnoj web-stranici.

Odaberi tekst – omogućava kopiranje određenog teksta s web-stranice.

Više

- **Početna stranica:** Prelazak na početnu stranicu.
- **Postavi naslovnu:** Postavlja trenutnu web-stranicu kao početnu stranicu.
- **Dodaj prečac na pozadinu:** Dodavanje prečaca trenutne web-stranice na početni zaslon.

Web

- **Podaci o stranici:** Prikaz informacija o web-stranici.
- **Preuzeto:** Prikaz prethodnih preuzimanja.
- **Postavke**: Promjena postavki web-preglednika.

SAVJET! Za povratak na prethodnu web-stranicu pritisnite tipku **Natrag**.

Postavke

Na početnom zaslonu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim se pomaknite i dodirnite **Postavke**.

SIM postavke

Možete konfigurirati SIM postavke.

Ako su u telefon umetnute dvije SIM kartice, prikazat će se informacije o SIM karticama. Dodirnite za označavanje. Ovime ćete aktivirati odabranu SIM karticu.

NAPOMENA: nije dopušteno istovremeno deaktivirati obje SIM kartice.

Podaci – dodirnite za označavanje. Omogućuje pristup podacima preko mobilne mreže.

Zadana podatkovna mreža – možete promijeniti zadanu podatkovnu mrežu. Sve mobilne paketne usluge (web, MMS, e-pošta itd.) koristit će SIM karticu za koju je odabrana ova vrijednost.

Ako je umetnuta samo jedna SIM kartica, zadana podatkovna mreža postavit će se na umetnutu SIM karticu i nećete je moći promijeniti.

NAPOMENA: Ako je uključen zrakoplovni mod, SIM postavke bit će onemogućene.

Roaming podaci – dodirnite za označavanje. Omogućuje povezivanje na podatkovne usluge u roamingu.

Bežični prijenos i mreža

Ovdje možete upravljati značajkama Wi-Fi i Bluetooth. Možete također postavljati mobilne mreže i prelaziti u zrakoplovni mod.

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Wi-Fi – dodirnite kako biste označili: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – omogućava postavljanje i upravljanje točkama za bežični pristup. Postavite mrežne obavijesti ili dodajte Wi-Fi mrežu. Zaslonu naprednih postavki za Wi-Fi možete pristupiti sa zaslona Wi-Fi postavke. Dodirnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Napredno**.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona LG-E405.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi postavke** i zatim dodirnite tipku **Izbornik**. Nakon toga odaberite **Napredno > MAC adresa**.

Bluetooth – dodirnite kako biste označili: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth postavke – postavljanje naziva uređaja i načina vidljivosti, traženje drugih uređaja. Također možete provjeriti popis Bluetooth uređaja koje ste već konfigurirali i onih koje je telefon otkrio pri posljednjem traženju Bluetooth uređaja.

Tethering i prijenosni hotspot – možete konfigurirati postavke USB tethering povezivanja i prijenosnog Wi-Fi hotspota.

VPN postavke – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Mobilne mreže – postavljanje opcija podatkovnog roaminga, načina rada mreže i operatora, naziva pristupnih točaka (APN) i tako dalje.

Pozivi

< Fiksni brojevi >

Odaberite **Fiksni brojevi** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

< Govorna pošta >

Usluge govorne pošte – Omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Postavke govorne pošte – Ako koristite uslugu govorne pošte svog davatelja usluga, ova opcija omogućava unos broja telefona za preslušavanje govorne pošte i upravljanje govornom poštom.

< Ostale postavke poziva >

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Zabrana poziva – odabir poziva koje treba zabraniti. Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

Trajanje poziva – pregled trajanja posljednjeg poziva, svih poziva, biranih brojeva i primljenih poziva.

Dodatne postavke poziva – na ovaj način možete izmijeniti sljedeće postavke:

ID pozivatelja: Odabir želite li prikazati broj telefona pri izlaznom pozivu. (Ta usluga ovisi o mreži koju koristite, a neki operateri možda neće podržavati tu funkciju.)

Poziv na čekanju: Ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Uobičajeni >

Poruke isprike – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati

poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Isključeno, S popisa** ili **Odbij sve pozive**.

Zvuk

< Standardno >

Nečujno – omogućava isključivanje svih tonova (uključujući zvuk za pozive i obavijesti) osim glazbe, videozapisa i alarma koje ste postavili. Zvukove multimedije i alarma možete isključiti u odgovarajućim aplikacijama.

Vibracija – omogućava postavljanje telefona na vibraciju kod primitka poziva.

Glasnoća – omogućava postavljanje jakosti zvuka za melodije zvona, multimedijske sadržaje i alarme. Ako poništite odabir opcije za korištenje glasnoće dolaznog poziva za obavijesti, možete zasebno postaviti glasnoću dolaznih poziva i glasnoću obavijesti.

< Dolazni pozivi >

SIM1 melodija poziva / SIM2 melodija poziva – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

< Obavijesti >

Ton obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

< Povratne informacije >

Zvuk pri biranju poziva – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvuk pri dodiru zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvuk zaključavanja zaslona – omogućuje postavljanje zvuka kod otključavanja zaslona.

Zaslon

Osvjetljenje – podešavanje osvjetljenja zaslona.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Animacija – postavljanje za prikaz animacije.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Ušteda energije

Aktiviraj uštedu energije – Dopušta vam postavljanje vremena aktivacije načina rada za uštedu energije.

< Stavke uštede energije >

Odaberite kako biste isključili željene stavke: **Wi-Fi, Auto-sinkronizacija, Bluetooth, GPS, Animacija, Osvjetljenje**.

Prilagodba osvjetljenja – Ako odaberete Osvjetljenje, možete postaviti postotak osvjetljenja.

< Baterija >

Korištenje baterije – prikaz načina na koji se koristi baterija.

Lokacija i sigurnost

Koristi bežične mreže – ako odaberete opciju **Koristi bežične mreže**, telefon će odrediti vašu približnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilne mreže. Ako odaberete ovu opciju, uređaj će zatražiti vaš pristanak kojim tvrtki Google dopuštate korištenje svoje lokacije prilikom pružanja ovih usluga.

Koristi GPS satelit – ako odaberete opciju **Koristi GPS satelit**, telefon će odrediti vašu lokaciju do razine ulice.

Postavke zaključavanja – postavljanje uzorka za otključavanje radi zaštite telefona. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Postavite **PIN** ili **Lozinka** umjesto **Uzorak** ili postavite **Ništa**.

Nakon uključivanja telefona ili aktivacije zaslona, od vas će se prije otključavanja zaslona zatražiti iscrtavanje uzorka za otključavanje.

Zaključavanje SIM kartice – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

Vidljiva lozinka – odaberite za prikaz lozinki dok ih unosite ili poništite odabir kako biste sakrili lozinke dok ih unosite.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Koristi sigurne vjerodajnice – omogućava pristup sigurnim certifikatima.

Instalacija sa SD kartice – odaberite za instalaciju šifriranih certifikata sa SD kartice.

Postavi lozinku – postavlja ili mijenja lozinku za spremnik vjerodajnica.

Očisti spremište – brisanje sadržaja vjerodajnica i ponovno postavljanje lozinke.

Aplikacije

Možete upravljati aplikacijama.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Market.

Organiziraj aplikacije – upravljanje i uklanjanje instaliranih aplikacija.

Pokrenuti procesi – provjera trenutno pokrenutih usluga.

Korištenje pohrane – prikaz kapaciteta koji koriste aplikacije.

Korištenje baterije – prikaz načina na koji se koristi baterija.

Razvoj – postavljanje opcija za razvoj aplikacije.

Računi i sinkronizacija

< Opće postavke sinkronizacije >

Pozadinski podaci – aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u

pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanje odabira te postavke štedi bateriju i smanjuje (ali ne uklanja) promet podataka.

Automatska sinkronizacija – aplikacijama omogućava sinkronizaciju, slanje i primanje podataka po vlastitom rasporedu.

< Upravljaj računima >

Popis Google korisničkih računa i drugih računa koje ste dodali telefonu.

Ako na tom zaslonu dodirnete račun, otvara se zaslon tog računa.

Privatnost

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

- **Arhiviraj moje podatke:** odaberite tu postavku za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.
- **Automatsko obnavljanje:** odaberite za povrat postavki i podataka aplikacija nakon instalacije aplikacija na uređaj.
- **Reset podataka:** ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način

ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

Memorija

< Memorija telefona >

Provjerite ukupan dostupni prostor u memoriji telefona. Dodirnite **Izbriši unutarnju memoriju** ako iz memorije telefona želite izbrisati sve podatke.

< SD kartica >

Provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite **Isključivanje SD kartice** radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, **Brisanje SD kartice**.

< Sistemska memorija >

Provjera raspoloživog prostora.

Jezik i tipkovnica

Postavite lokalni jezik i regiju te postavke tipkovnice.

Prepoznavanje govora

< Ulaz >

Prepoznavanje glasa – Prepoznavanje glasa možete koristiti za konfiguraciju

značajke ulaznog signala glasa za Android.

- **Jezik:** Otvara zaslon na kojem možete postaviti jezik koji ćete koristiti za govorni unos teksta.
- **Sigurno pretraživanje:** Otvara dijaloški okvir u kojem možete postaviti želite li da filtar Google SafeSearch blokira određene rezultate.
- **Blokiraj uvredljiv govor:** Ako ova opcija nije odabrana, prepoznavanje glasa u usluzi Google će prilikom govornog unosa teksta prepoznavati i transkribirati riječi koje mnogi ljudi smatraju uvredljivima. Ako je ova opcija odabrana, prepoznavanje glasa u usluzi Google će takve riječi u transkripciji zamjenjivati rezerviranim mjestima koja se sastoje od simbola ljestava (#).

< Izlaz >

Tekst u govor – značajkom **Tekst u govor** možete konfigurirati sintisajzer sustava Android za pretvaranje teksta u govor za aplikacije koje ga mogu koristiti.

NAPOMENA: Ako nemate instaliran sintisajzer za pretvorbu teksta u govor, dostupna će biti samo postavka **Instaliraj glasovne podatke**.

Postavke

- **Poslušaj primjer:** Reproducira kratak uzorak iz sintisajzera glasa, koristeći trenutne postavke.
- **Uvijek koristi moje postavke:** Označite ovu opciju kako bi se umjesto postavki za generator glasa dostupnih u drugim aplikacijama koristile postavke na ovom zaslonu.
- **Zadani program:** Otvara dijaloški okvir u kojem možete postaviti aplikaciju za pretvaranje teksta u glas ako ste instalirali više aplikacija.
- **Instaliraj glasovne podatke:** Ako na vašem telefonu nisu instalirani podaci sintisajzera glasa, ova postavka povezat će vas na Play Store i provesti kroz postupak preuzimanja i instaliranja tih podataka. Ova postavka nije dostupna ako su podaci već instalirani.
- **Brzina govora:** Otvara dijaloški okvir u kojem možete odabrati brzinu kojom će sintisajzer govoriti.
- **Jezik:** Otvara dijaloški okvir u kojem možete odabrati jezik teksta za koji želite da ga sintisajzer pročita. To je naročito

korisno u kombinaciji s opcijom **Uvijek koristi moje postavke** kako bi se osiguralo pravilno izgovaranje teksta u različitim aplikacijama.

- **Pico TTS**: Konfiguriranje **Pico TTS** postavke.

Pristupačnost

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Potrebni su posebni dodaci.

Povezivanje

Zadani način rada veze – Možete postaviti željeni (**Samo punjenje, USB spremište, PC softver** ili **USB tethering povezivanje**).

Uvijek pitaj – Ovu opciju označite ako želite da se skočni prozor USB spajanje prikaže prilikom svakog priključivanja USB kabela.

Wi-Fi veza – Označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi veza mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama **Bežični prijenos i mreža**.

Datum i vrijeme

Koristite postavke za **Datum i vrijeme** i odredite način prikaza datuma. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

O telefonu

Pregled pravnih informacija i provjera statusa telefona i verzije softvera.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na http://update.lgmobile.com ili http://www.lg.com/common/index.jsp → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera LG-evog mobilnog telefona putem mobilne mreze (Over-the-Air, OTA)

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka telefona novijom verzijom pomoću značajke OTA, pri čemu USB podatkovni kabel nije potreban. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj.

Najprije morate provjeriti koja je verzija softvera trenutno instalirana na telefon:

Postavke > **O telefonu** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

Osim toga, ažuriranje možete odgoditi za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 24 sata. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Ažuriranje također možete preraspodijeliti ručno.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji ili državi.

DivX Mobile DIVX

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovaj telefon nosi službenu oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati videozapise u DivX formatu. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za pretvaranje svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukciju DivX® videozapisa razlučivosti do 320x240.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Ažuriranje softvera

Napomena:

Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite http://opensource.lge.com/

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-E405 dostupna je sljedeća dodatna oprema (**stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema**).

Putni adapter

Baterija

Podatkovni kabel

Povežite LG-E405 s računalom.

Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-E405.

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, jamstvo može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maksimalno: +50°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG ELECTRONICS Magyar Kft.

ADRESA: Könyves Kálmán krt 3/A, 1097 Budapest, Hungary

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod

Opis proizvoda:	**MOBILNI TELEFON "LG"**
Tipska oznaka, model:	LG-E405
Proizvođač:	LG Electronics Inc., LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, 150-721, Korea

sukladan sa svim bitnim zahtjevima iz Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN 20/2010), Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj terminalnoj opremi (NN 25/2012), Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (NN 23/2011), odnosno primjenjenim normama:

HRN EN 300 328 V1.7.1:2008

HRN EN 300 511 V9.0.2:2004

HRN EN 301 908-1 V4.2.1:2011; HRN EN 301 908-2 V4.2.1:2011

HRN EN 301 489-01 V1.8.1:2008

HRN EN 301 489-07 V1.3.1:2008; HRN EN 301 489-17 V2.1.1:2010

HRN EN 301 489-19 V1.2.1:2003; HRN EN 301 489-24 V1.5.1:2011

HRN EN 50360:2002

HRN EN 62479:2012

HRN EN 62209-1:2007

Ispitivanje provedeno u TÜV SÜD Korea Ltd., Test Reporti No. TCMD0410782, TCMD0410802, TCMA0810822 i TCMC0115202 od travnja 2012, Q&R Center, Test Reporti No. 78301-4521-C2104 i 78301-4529-C2102 od 24/17.04.2012 i MCCL, Test Reporti No. MCCL-3-12-018 i MCCL-1-12-019 od 25/18.04.2012.

Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (NN 41/2010), odnosno primjenjenim normama:

HRN EN 60950-1:2007+A11:2009

Ispitivanje na električnu sigurnost provedeno u TÜV SÜD Korea Laboratory (TKL), Test Report No. ITYA0113582 od 16.04.2012.

Godina prvog stavljanja oznake sukladnosti: 12

Mario Medved

LG Electronics Magyar Kft.
1097 Bp., Könyves Kálmán krt. 3/A
Adószám: 10790386-2-44
BANK: 10800007-74013018

ZAGREB, 26.06.2012.

Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe

1226001

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6 do 12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Kodovi se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod. Kodovi koje ste unijeli se ne podudaraju.	U slučaju da zaboravite kod, obratite se davatelju usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/ isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
	Kontakti baterije su prljavi.	Očistite kontakte baterije.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG-evu dodatnu opremu.
	Baterija je u kvaru	Zamijenite bateriju.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i slike	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteka se ne može otvoriti	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su datotečni sustavi FAT16 i FAT32	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili formatirajte SD karticu pomoću telefona.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitne naljepnice ili futrole, provjerite je li područje oko senzora blizine prekriveno. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste utvrdili da ne koristite vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Izvadite bateriju i vratite je natrag te uključite telefon. Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.
Telefon je zaključan i ne radi.	Privremena softverska pogreška	1.Isključite telefon. 2.Skinite stražnji pokrov. 3.Izvadite bateriju i ponovo je umetnite. 4.Pričvrstite stražnji pokrov. 5.Ponovno uključite telefon.

Български

LG-E405 Ръководство за потребителя

Това ръководство ще ви помогне да започнете да използвате своя телефон.

Ако ви е необходима допълнителна информация, моля, посетете www.lg.com.

- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон. Това зависи от софтуера на телефона и доставчика на услуги.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има сензорна клавиатура.
- Copyright 2012 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба 8

Важна забележка 23

Запознаване с вашия нов телефон.....41

Поставяне на SIM картата и батерията...44
Зареждане на телефона.....46
Поставяне на картата с памет 46
Форматиране на картата с памет 48

Вашият начален екран 50

Съвети за сензорния екран 50
Заключване на телефона ви.....51
Екран за отключване.52
Безшумен режим 52
Начало 53
Добавяне на притурки към началния екран..54
Връщане към последно използваните приложения 56
Използване на двойна SIM карта.....56
Поле за уведомяване.57
Преглед на лентата на състоянието 58
Екранна клавиатура ..61

Настройка на профил в Google 64

Wi-Fi 66

Включване на Wi-Fi.....66
Свързване към Wi-Fi..66
Споделяне на данните от телефона чрез мобилна връзка.....67

Wi-Fi 68

Настройки за предоставяне на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi гореща точка.....69
За да споделите връзката за данни на своя телефон чрез USB.....70
Свързване с компютър с помощта на USB и други споделяния на данни.....71
За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка.....72
За да преименувате или защитите своята портативна гореща точка.....73

Повиквания 76

Извършване на повикване 76
Повикване на контактите.....76
Отговаряне и отхвърляне на повикване 77

Съдържание

Регулиране на силата на звука при разговор 77
Извършване на второ повикване 77
Преглед на вашите регистри повиквания .78
Настройки на повиквания.....79

Контакти 80

Търсене на контакт 80
Добавяне на нов контакт.....80
Предпочитани контакти.....81
Преместване на контакти от стария в новия ви телефон 82

Съобщения 84

Съобщения 84
Изпращане на съобщение.....84
Кутия свързани.....86
Използване на усмивки 86
Смяна на настройките за съобщения 86

Имейл 88

Отваряне на имейл и екрана за профили.....88
Съставяне и изпращане на имейл съобщение.91
Работа с папките на акаунтите.....93
Добавяне и редактиране на имейл акаунти 94

Камера 96
Запознаване с визьора 96
Заснемане на снимка .97
След като направите снимка.....97
Използване на разширени настройки.....98
Преглед на записаните снимки 101

Видеокамера..... 103
Запознаване с визьора 103
Заснемане на видеоклип..... 104
След заснемане на видеоклип..... 104
Използване на разширени настройки..... 106
Гледане на записаните видеоклипове 107
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип..... 107

Мултимедия 108
Галерия..... 108
Режим на преглед.... 108
Изглед времева линия..... 108
Музика 109
Изпълнение на песен..... 109

Съдържание

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет..... 111
Как да прехвърлите музикални/видео файлове в телефона. 112
Изпращане на данни от телефона ви с помощта на Bluetooth..... 113

Помощни програми . 116

Настройка на алармата 116
Използване на калкулатора..... 117
Добавяне на събитие в календара..... 117
Смяна на изгледа на календара..... 118
Гласов запис 119
Запис на звук или глас 119
Изпращане на гласов запис..... 119
Polaris Viewer 120
Мениджър приложения 121

Уеб 122

Браузър 122
Използване на уеб лентата с инструменти..... 122
Използване на опции 123

Настройки 125

Настройки на двоен SIM 125
Безжични и Мрежи . 126
Настройки разговор .129
Звук 132

Дисплей..... 134
Пестене на енергия. 134
Местоположение и защита 135
Приложения..... 137
Профили и синхронизиране 138
Поверителност 139
Съхранение 140
Гласово въвеждане и извеждане..... 140
Достъп 144
Свързване 144
Час и Дата 145
Относно телефона... 145

Актуализация на софтуера..... 146

Актуализиране софтуера на телефона..... 146
DivX Mobile 148

Аксесоари 150

Технически данни 151

Отстраняване на неизправности 152

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).
Този мобилен телефон модел LG-E405 е създаден така, че да отговаря на приложимите изисквания за безопасност по отношение излагането на радио вълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата

сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 г тъкан.
- Най-високата стойност на SAR, измерена за този модел телефон и тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1,060 W/kg (10 гр.).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо

до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви.
За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е

необходима поправка.

- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не изпускайте телефона.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.

- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.

- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

С цел да се предотврати възможната повреда на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона на бензиностанции.
- Не използвайте телефона в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не

съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не използвайте мобилния телефона и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния

доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е

необходима смяна.

- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата й.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след

като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

Декларация за съответствие

С настоящото **LG Electronics** декларира, че продуктът **LG-E405** е в съответствие с основните изисквания и други необходими условия на Директива **1999/5/EC**. Копие от Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Изхвърляне на вашия стар уред

1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.

2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.

2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).

3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.

5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато свободното пространство в паметта на телефона ви е по-малко от 10%, той няма да може да получи нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

Управление на приложения

1. От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки** > **Приложения** > **Управление на приложения**.
2. След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.

3 Докоснете **Деинсталиране** и след това **OK,** за да деинсталирате желаното от вас приложение.

2. Оптимизиране издръжливостта на батерията

Можете да увеличите издръжливостта на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване издръжливостта на батерията

- Изключвайте радио комуникационните услуги, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail,, Календара, Контактите и други приложения.

- Някои изтеглени от вас приложения може да доведат до съкращаване живота на батерията.

Показва нивото на заряд на батерията.

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки** > **Относно телефона** > **Статус**.

2 Състоянието на батерията (зареждане, не зареждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

Проследяване и контрол над ресурсите, които използват батерията

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки** > **Относно телефона** > **Използване на батерията**.

2 Времето за използване на батерията се извежда в горната част на екрана. В полето се съобщава от колко време телефонът е включен в източник на захранване

или, ако сте го включили в източник на захранване, с каква продължителност последно сте използвали батерия. Полето на екрана извежда списък с приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

3. Инсталиране на операционна система с отворен код

Ако инсталирате и използвате в телефона си операционна система (ОС) с отворен код вместо предоставената от производителя ОС, съществува вероятност телефонът ви да се повреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако инсталирате и използвате ОС, която се различава от предоставената от производителя, гаранцията на телефона се отменя.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store. Ако в телефона ви има някои приложения, които не са инсталирани правилно, възможно е да не работи изправно и да възникне сериозен проблем. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на шаблон за отключване

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на екрана. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.

Внимание: Преди да настроите шаблон за отключване, си създайте профил в Gmail.

Важна забележка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, който ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките 5 опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните настройката за отключване, PIN кода или паролата си:

Ако сте забравили своя шаблон: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете шаблона в 5 поредни опита, докоснете бутона **Забравен шаблон**. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте го забравили,

необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Ако сте забравили своя ПИН код или парола: Ако сте забравили своя ПИН код или парола, трябва да извършите възстановяване на фабричните настройки.

Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити.

Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.

5. Използване на пълно нулиране

Ако не успеете да възстановите първоначалното състояние, използвайте функцията Пълно нулиране, за да инициализирате телефона си.

Важна забележка

Когато телефонът е изключен, натиснете и задръжте клавиша за **връщане в началото** + **клавиша за намаляване силата на звука** + **клавиша на захранването** над десет секунди. Когато на екрана се появи логото на LG, освободете клавиша на **захранването**.

След като на дисплея се покаже екрана за пълно нулиране, освободете останалите клавиши.

Оставете телефона си в продължение на поне една минута, докато той изпълнява пълното нулиране, след което той ще се включи.

Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Това действие не може да бъде отменено. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите **възстановяване до фабричните настройки.**

6. Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получавате достъп до безжична точка на достъп или "гореща точка." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки** > **Безжични и Мрежи** > **Wi-Fi настройки**.

2 Докоснете **Wi-Fi**, за да активирате функцията, при което устройството ще започне да търси активни Wi-Fi мрежи.

- Извежда се списък на достъпните Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи се обозначават чрез икона за

заключване.

3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.

- Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.
- Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

7. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение.
Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване

между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

Съхраняване на приложения

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки** > **Приложения** > **Управление на приложения** > изберете **Работещи**.

2 Превъртете до желаното приложение и докоснете **Стоп**, за да го спрете.

СЪВЕТ! За да се върнете към скорошни приложения, натиснете и задръжте клавиш Начало. Появява се екран, на който се извежда списък с последно използваните от вас приложения.

8. Инсталиране на компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.

- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да използвате менюто Помощ от приложението, за да разберете как да използвате компютърното приложение "LG PC Suite".

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

1. Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
2. Отидете на **Поддръжка** > **Поддръжка за мобилен телефон** > Изберете модела (LG-E405).
3. Щракнете **Синхронизация с компютър** от **Изтегляне** и щракнете **WINDOW PC Sync Download**, за да изтеглите компютърното приложение **"LG PC Suite"**.

Важна забележка

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP 32 bit (сервизен пакет 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz или по-високи процесори
- Памет: 512 MB или повече RAM
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32 битов цвят или по-висок
- Твърд диск: 100 MB или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: вградени драйвери на LG.

ЗАБЕЛЕЖКА

Интегриран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение “LG PC Suite”.

9. Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)

2 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.

3 Щракнете [Лична информация], за да избереш.

4 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон Синхронизация.

10. Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез USB устройства за съхранение

1 В начален екран, докоснете раздел **Приложения**, след това изберете **Настройки** > **Съхранение**, за да проверите носителя за съхранение. (Ако желаете да прехвърлите файлове от или към карта с памет, поставете картата с памет в телефона.)

2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.

3 Ще се появи списък с режим за USB връзка – изберете опция **USB съхранение**.

4 Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

5 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.

6 След като станете готови, изберете опцията "**Само зареждане**", за да изключите телефона.

11. Хванете телефона във вертикално положение

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. LG-E405 е с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на

телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

12. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона. Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

13. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.

Непременно изключвайте кабела за данни, свързващ телефона и компютъра; ако го оставите свързан, може да причини грешки в компютъра.

Запознаване с вашия нов телефон

За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша Захранване в продължение на 3 секунди.
За да изключите телефона, натиснете клавиша на захранването над 3 секунди, след което докоснете **Изключване на захранването** и **OK**.

Клавиш за захранване/заключване
Включва/изключва телефона чрез натискане и задържане на този клавиш. Натиснете за заключване и отключване на екрана.

Сензор за близост

Клавиш Меню – Проверете какви опции се предлагат.

Клавиш Начало – Връщате се в началото от произволен екран.

Клавиш Назад – Връща се на предишния екран.

Клавиш за избор на SIM карта – докоснете клавиша за избор на SIM1/SIM2 (избраната SIM карта се маркира с квадратно поле върху иконата на RSSI). Докоснете и задръжте клавиша, за да отидете в настройките на двойната SIM карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се пести зарядът на батерията и се избягва неволно активиране на сензорния екран по време на повиквания.

Запознаване с вашия нов телефон

Клавиши за сила на звука

- **От началния екран**: управлявате силата на звънене.
- **По време на разговор**: управлявате силата на звука на входящото повикване.
- **При възпроизвеждане на запис**: управлявате силата на звука без прекъсване.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте предпазния филм на LCD сензора за близост. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Конектор за стерео слушалки

Клавиш за захранване/заключване

Запознаване с вашия нов телефон

Поставяне на SIM картата и батерията

1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата си ръка натиснете силно с палеца си задния капак. След това извадете капачето на батерията.

2 Плъзнете SIM1 картата в слота за SIM1 картата, а SIM2 картата в слота за SIM2 картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

3 Поставете батерията, като подравните златните клеми на телефона и батерията.

4 Поставете задния капак обратно на мястото му.

Запознаване с вашия нов телефон

ЗАБЕЛЕЖКА: батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота ѝ.

Зареждане на телефона

Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият LG-E405 трябва да се зарежда, докато видите .

Поставяне на картата с памет

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-E405 поддържа карти с памет до 32 GB.

За да поставите карта с памет:

1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона. Премахнете задния капак.

2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

Поставяне на карта с памет

Внимателно извадете картата с памет от слота.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата, всички файлове, записани в нея, се изтриват.

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.

2 Превъртете и докоснете **Настройки** > **Съхранение**.

3 Докоснете **Демонтиране на SD картата** и после докоснете **OK** за потвърждение.

4 Докоснете **Изтриване на SD карта**, след което потвърдете своя избор.

5 Ако сте указали шаблон на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко.** Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтрити.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Натиснете – за да изберете меню/ опция или да отворите приложение, го натиснете.

Натиснете и задръжте – за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Изтегляне – за да превъртите в списък или да се придвижите бавно, изтеглете през сензорния екран.

Отместване – за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно, сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате.

Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Заключване на телефона ви

Когато не използвате LG-E405, натиснете клавиша захранване, за да заключите телефона. Така ще предотвратите случайни натискания и спестява от енергията на батерията.

Освен това, ако не използвате телефона си известно време, началният екран или друг екран, на който се намирате в момента, се заменя от екрана за заключване, за да се пести от енергията на батерията.

Ако при задаване на опцията има отворени програми, възможно е те все още да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

Задаване на шаблон за отключване: можете да начертаете свой собствен шаблон за отключване, като свържете точките. Ако зададете шаблон, екранът на телефона ще се заключи. За да отключите телефона, изпишете указаната от вас настройка на екрана.

Внимание: когато указвате настройка за отключване, може да се наложи най-напред да създадете профил в Gmail.

Внимание: ако в един ред съществуват повече от 5 грешки при изписване на модела, няма да можете да отключите телефона. В този случай, погледнете точка 4 - Важна бележка.

Екран за отключване

Винаги, когато не използвате LG-E405, той заключва екрана. Прокарайте пръста си отдолу нагоре, за да отключите екрана.

Безшумен режим

В полето за уведомяване, докоснете , за да промените режим .

Начало

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел и с притурки, преки пътища (до любимите ви приложения), папки и тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите бързите клавиши в долната част на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

Докоснете иконата **Контакти**, за да отворите своите контакти.

Докоснете иконата **Съобщения** за достъп до менюто за съобщения. Тук можете да изпратите ново съобщение.

Вашият начален екран

Натиснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения.

За да отворите желаното приложение, докоснете иконата в списъка с приложения.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предварително заредените приложения могат да се различават в съответствие със софтуера на телефона или доставчика на услуги.

Добавяне на притурки към началния екран

Можете да персонализирате началния си екран, като поставите там преки пътища, притурки или папки. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

1 От началния докоснете клавиша **Меню** и изберете **Добавяне**. Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.

2 От менюто **Добави към начален екран** докоснете типа елемент, който искате да добавите.

3 Например, изберете **Папки** от списъка и я изберете.

4 Ще видите иконата за нова папка на началния екран. Изтеглете го до желаното място в желания панел и махнете пръста си от екрана.

СЪВЕТ! За да поставите икона на приложение на началния екран, от менюто **Приложения** докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

СЪВЕТ! За да премахнете икона на приложение от началния екран, докоснете и задръжте иконата, която искате да изтриете, след което я изтеглете до .

ЗАБЕЛЕЖКА: не можете да изтриете предварително инсталирани приложения. (Можете единствено да изтриете иконите им от екрана.)

Вашият начален екран

Връщане към последно използваните приложения

1 Докоснете и задръжте клавиша на **Начало**. На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.

2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете клавиша **Назад,** за да се върнете на текущото приложение.

Използване на двойна SIM карта

Когато поставите в телефона две SIM карти, в полето за уведомяване се появяват данните и за двете SIM карти. При докосване на клавиша за превключване на SIM картата се сменя текущо активната SIM карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако сте поставили само една SIM карта или едната SIM карта е извадена, не е възможно да превключите SIM картата, а клавишът за превключване на SIM не е активен. По време на разговор, изпращане на съобщение или използване на услуга

за данни, RSSI на другата SIM карта може да се изведе със съобщение "'No service" (Не е активна) поради състоянието на мрежовата услуга.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако се намирате извън обхвата на мрежата, това може да причини по-висока консумация на енергия от батерията на вашето устройство.

Поле за уведомяване

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а екрана.

Звук/ Вибрация/ Без звук | Wi-Fi | Bluetooth | GPS | Връзка за данни

Вашият начален екран

Натиснете и плъзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си.

Или от началния екран натиснете клавиша **Меню** и изберете **Известия**. Тук можете да проверите и управлявате състоянието на Wi-Fi, Bluetooth, GPS, както и други уведомявания.

Преглед на лентата на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

[Лента на състоянието]

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал
	Самолетен режим
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Задържане на повикване

Икона	Описание
	Телефон с високоговорител
	Микрофонът на телефона е с изключен звук
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth е включен
	Свързан с Bluetooth устройство
	Системно предупреждение

Икона	Описание
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Режим вибрация
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Данни / Мрежа за данни по подразбиране

Вашият начален екран

Икона	Описание
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Получаване на данни за местоположение от GPS

Икона	Описание
	3 други известия не се показват
	Данните се синхронизират
	Изтеглянето завърши
	Ново съобщение в Gmail
	Ново гласово съобщение в Google Talk
	Ново съобщение

Икона	Описание
	Песента се възпроизвежда
	Предстоящо събитие
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно
	Опцията "Портативна Wi-Fi ""гореща точка"""" е активна

Икона	Описание
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi ""гореща точка""""

Екранна клавиатура

Може да въвеждате и текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

⇧ Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да

преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

123? ABC Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи. Можете и да докоснете и задържите този раздел, за да прегледате менюто за настройки.

:-) Докоснете, за да вмъкнете икона за емоция, докато съставяте съобщение, докоснете и задръжте, за да изберете иконата за емоция, която искате да вмъкнете.

Докоснете, за да въведете интервал.

Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Докоснете, за да скриете екранната клавиатура.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате

специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя Google акаунт и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google акаунт:

* Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

ИЛИ

* **Приложения** > изберете Google приложение, като **Gmail** > изберете **Напред** > изберете **Създаване**, за да създадете нов акаунт.

Ако имате профил в Google, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете **Вход**.

След като създадете своя профил в Google в телефона си, последният автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с

телефона. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, с достъп до Gmail можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).

Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Включване на Wi-Fi

От началния екран отворете полето за уведомявания и докоснете .

Или докоснете **Приложения** > **Настройки** > **Безжични и Мрежи** и след това > **Wi-Fi** .

Свързване към Wi-Fi

изберете Wi-Fi мрежата, която искате да използвате. Ако видите , трябва да въведете парола, за да може да се свържете.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако се намирате извън обхвата на Wi-Fi зоната и изберете 3G връзка, е възможно да ви се начислят допълнителни такси.
- Ако телефонът ви премине в режим Сън, докато е свързан към Wi-Fi мрежа, Wi-Fi връзката автоматично ще се деактивира.

- В този случай, ако телефонът ви има достъп до 3G данни, може да се свърже автоматично към 3G мрежата, при което да се начислят допълнителни такси.
- LG-E405 поддържа WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP защита. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец. не се показва. Може да получите ключа вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Споделяне на данните от телефона чрез мобилна връзка.

Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете също да споделите данните от телефона едновременно с до пет устройства,

Wi-Fi

като включите телефона на преносима гореща точка за Wi-Fi.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Икона	Описание
	Предоставяне на връзка чрез USB е активно
	Опцията "Портативна Wi-Fi гореща точка е активна
	Активни са предоставянето на връзка чрез USB и "Портативна Wi-Fi гореща точка

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на http://www.android.com/tether.

ЗАБЕЛЕЖКА: при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Настройки за предоставяне на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi гореща точка

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.

2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.

3 Изберете опциите, които искате да настроите.

Предоставяне на връзка чрез USB – поставете отметка, за да споделите връзката за данни в обхвата на мобилната мрежа на своя телефон със своя компютър чрез USB връзка.

Портативна Wi-Fi гореща точка – за да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка.

Помощ – отваря се диалогов прозорец с информация за предоставяне на връзка чрез USB и Wi-Fi "горещи точки", както и насоки за това как да научите повече.

За да споделите връзката за данни на своя телефон чрез USB

Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвяте компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете http://www.android.com/tether.

Свързване с компютър с помощта на USB и други споделяния на данни

Не можете да осъществите едновременно връзка за данни между телефон и microSD карта през USB. Ако използвате USB връзката за достъп до microSD картата на компютъра, първо трябва да я изключите.

1 Използвайте доставяния с телефона USB кабел, за да свържете телефона към компютъра.

2 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.

3 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.

4 Поставете отметка **Предоставяне на връзка чрез USB**.

- Телефонът започва да споделя връзката към мобилната мрежа с компютъра през USB връзката. Към лентата за състояния и полето за уведомления се добавя

непрекъснато обновяващо се уведомление.

5 Отстранете отметката от **Предоставяне на връзка чрез USB**, за да преустановите споделянето на своята връзка за данни. Или просто изключете USB кабела.

За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.

2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.

3 Поставете отметка на **Портативна Wi-Fi гореща точка**.

- След момент телефонът започва да излъчва името на своята Wi-Fi мрежа (SSID), така че позволява да свържете към нея до пет компютъра или други устройства. Към лентата за състояния и полето за уведомления се добавя непрекъснато обновяващо се

уведомление.

- При поставяне на отметката в **Портативна Wi-Fi гореща точка** можете да променяте името на мрежата или да я защитите.

4 Махнете отметката от **Портативна Wi-Fi гореща точка**, за да преустановите споделянето на своята връзка за данни чрез Wi-Fi.

За да преименувате или защитите своята портативна гореща точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки**.

2 Докоснете **Безжични и Мрежи** и изберете **Предоставяне на връзка и портативна гореща точка**.

3 Проверете дали е избрана опцията **Портативна Wi-Fi гореща точка**.

4 Докоснете Настройки на портативна Wi-Fi "гореща" точка.

5 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.

- Отваря се диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
- Можете да промените името на SSID мрежата (име), което останалите компютри виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата със защита Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK,** в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или

друго устройство. Или докоснете **Отворена** в менюто **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

ВНИМАНИЕ!

Ако зададете опция за защита, като **Отворена**, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да не отменяте опцията за защита.

6 Докоснете **Запиши**.

Повиквания

Извършване на повикване

1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете иконата **Изтриване** .
3 За да осъществите повикване, натиснете иконата **Повикване** .
4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задържте 0+ .

СЪВЕТ! Ако и двете SIM карти са поставени и активирани, можете да посочите SIM1/SIM2 в Екран за набиране, използвайки клавиша за превключване на SIM.

Повикване на контактите

1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.
2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първата(ите) буква(и) от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене**.

3 В списъка, докоснете контакта, на който желаете да се обадите и чукнете върху номера или иконата за повикване, за да осъществите повикването.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът е заключен и в същото време иззвъни, изтеглете иконата **Отговор** вдясно, за да приемете входящото повикване.

Изтеглете иконата **Откажи** вляво, за да откажете входящо повикване.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от дясната страна на телефона.

Извършване на второ повикване

1 По време на първоначално проведения разговор докоснете .

2 Наберете номера или го потърсете в списъка с контакти.

3 Натиснете иконата **Повикване** , за да активирате повикването.

4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.

5 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете **Сливане ...**, за да осъществите конферентен разговор.

6 За да прекратите активните разговори, докоснете **Край** на разговор.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

От начален екран, докоснете и изберете раздел **Регистър повиквания**.

Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Докоснете клавиша **Меню**, след това докоснете **Изтриване на всички,** за да изтриете всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

1. От началния екран докоснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.
2. Превъртете и докоснете **Настройки**.
3. Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

В начален екран

1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.

2 Докоснете **Търсене** и въведете името на контакта, като използвате клавиатурата.

Добавяне на нов контакт

1 Докоснете , въведете номера на новия контакт и докоснете клавиша **Меню**. Докоснете **Добави към контакти** и след това **Създай нов контакт**.

2 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете . Изберете от **Заснемане на снимка** или **Изберете от галерията**.

3 Изберете типа на контакта, като докоснете .

4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.

5 Докоснете **Запиши**.

Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани

1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.

2 За да прегледате данните за контакт, го изберете.

3 Натиснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става златна.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

1 Докоснете , за да отворите списъка с контакти.

2 Докоснете раздела **Групи** и изберете **Любими** най-горе в списъка, след което посочете даден контакт, за да прегледате информацията за него.

3 Натиснете златната звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.

1 Инсталиране на компютърното приложение "LG PC Suite" на компютъра. Стартирайте програмата и свържете своя мобилен телефон с компютъра чрез USB кабел.

2 От горната част на екрана изберете **Устройство** > **Импорт на лична информация** > **Импорт на контакти**.

3 Ще се появи изскачащ прозорец, в който ще трябва да отворите контактите.

4 Изберете файла с контакти и щракнете **Отвори**.

5 Ще се появи прозорец за импорт на нови контакти от компютъра към контактите в телефона.

6 Ако контактите в телефона и новите контакти от компютъра се различават, изберете контактите, които желаете да импортирате от компютъра.

7 Щракнете върху бутон [OK], за да импортирате нов контакт от компютъра в телефона.

Съобщения

Съобщения

Вашият LG-E405 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

1 Докоснете иконата от началния екран и след това **Ново съобщение**, за да отворите празно съобщение.

2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА Ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

3 Докоснете поле **Въведи съобщение** и започнете да пишете своето съобщение.

4 Натиснете клавиша **Меню,** за да отворите менюто с опции. Изберете от **Повикване, Преглед контакт, Добавяне на тема, Отхвърляне,**

Отговор с и **Още.**

5 За да изпратите съобщението си, натиснете **Изпр**.

6 Отваря се екранът на съобщението, като текстът на съобщението се извежда след името/номера на получателя. Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

160-знаковото ограничение може да варира в зависимост от държавата въз основа на начина на кодиране на SMS съобщението и езика.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако добавите към SMS съобщение изображение, видеоклип или аудиофайл, то се преобразува автоматично в MMS съобщение, за което ще бъдете съответно таксувани.

Съобщения

ЗАБЕЛЕЖКА: когато получите SMS съобщение по време на разговор, ще бъдете уведомени за това.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на усмивките.

Когато съставяте ново съобщение, докоснете клавиша **Меню** и след това изберете **Вмъкни усмивка**.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения във вашия LG-E405 са предварително дефинирани, така че да можете да изпращате своите съобщения

незабавно. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В този режим устройството с MMS клиент насочва потребителя в начина на създаване и изпращане на съобщения със съдържание, което принадлежи на основния домейн с MM съдържание. Тези указания се извеждат чрез диалогови прозорци.

ЗАБЕЛЕЖКА: настройките за клетъчно разпространение могат да се поддържат само за SIM1.

Имейл

Отваряне на имейл и екрана за профили

Можете да използвате приложението **Имейл,** за да четете имейли от различни от Google Mail услуги. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Управление на имейл акаунт

На началния екран докоснете раздела **Приложения** и след това **Имейл** и посочете своя **Доставчик на имейл услуга**.

Отваря се съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт. След първоначалната настройка опцията Имейл показва съдържанието на вашата кутия Входящи (ако разполагате само с един акаунт) или екрана Акаунти (ако разполагате с повече от един акаунт).

Екран с акаунти

Екранът с акаунтите извежда списък на вашата обединена входяща кутия и поотделно за всеки имейл акаунт.

1 Отваряне на **Имейл** приложение. Ако не се намирате в екрана с акаунтите, натиснете клавиша **Меню** и докоснете **Акаунти**.

2 Изберете доставчика на имейл услугата.

- Докоснете, за да отворите обединената си входяща кутия със съобщенията, изпратени до всичките ви акаунти.

- Докоснете, за да отворите списъка със съобщения, отбелязани със звезда.

- Докоснете иконата на папката, за да отворите папките към акаунта.

Можете да докоснете акаунт и да разгледате входящата му кутия. Акаунтът, от който изпращате имейл съобщения по подразбиране, е отбелязан с отметка.

Имейл

За да отворите обединената си входяща кутия:

Ако сте конфигурирали имейла си така, че да изпраща и получава имейл съобщения за повече от един акаунт, в обединената входяща кутия можете да прегледате всички съобщения, изпратени до всичките ви акаунти.

1. Докоснете **Имейл**.
2. Докоснете **Комбинирана кутия входящи** (на екрана с акаунтите). Съобщенията в обединената входяща кутия са маркирани с определен цвят в лявата си страна в зависимост от акаунта, като се използват същите цветове, които се използват за акаунтите ви в екрана с акаунти.

В телефона ви се изтеглят само последно получените имейл съобщения в акаунта ви. За да изтеглите още (по-стари) имейл съобщения, докоснете **Зареждане на повече съобщения** най-долу в списъка с имейл съобщения.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

1 Докато сте в приложението **Имейл**, докоснете клавиша **Меню** и след това **Съставяне**.

2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите със запетая.

3 Докоснете клавиша **Меню** и след това **Добави Cc/Bcc,** за да копирате или да изпратите скрито копие до други контакти/имейл адреси.

4 Въведете текста на съобщението.

5 Докоснете клавиша **Меню** и докоснете **Добави прикачен файл**, за да изпратите файл със съобщението.

6 Докоснете бутон **Изпрати**.
Ако не сте готови да изпратите съобщението, докоснете бутона **Записване като чернова** и

съобщението ще се запише в папката с **Чернови**. Докоснете съобщение-чернова в папката **Чернови,** за да възстановите работата по него. Вашето съобщение също се запомня като чернова, ако докоснете клавиша **Назад** преди да го изпратите. Докоснете бутона **Отхвърляне**, за да изтриете съобщението, включително всички негови записани чернови. Ако не сте свързани с нито една мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в а. **Изходящи,** докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, **Изходящи** ще се появи на екрана с акаунти.

Моля, имайте предвид, че съобщенията, които се изпращат чрез Exchange акаунт няма да бъде разположен на телефона, но те ще бъдат разположени на самия Exchange сървър.

Ако желаете да видите съобщенията, които сте изпратили в папка **Изпратени**, тогава докоснете бутон **Меню** и докоснете **Папки**, след което докоснете папка **Изпратени** и изберете **Опресняване** от менюто с опции.

СЪВЕТ! Когато във входящата кутия се получи ново имейл съобщение, ще получите уведомяване със звук или вибрация.

Работа с папките на акаунтите

Всеки акаунт разполага с **Входящи, Изходящи, Изпратени** и **Чернови**. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Имейл

Добавяне и редактиране на имейл акаунти

1 За да добавите имейл акаунт, докоснете раздел **Приложения** и изберете **Имейл**.

2 Изберете **Microsoft Exchange** или **Други** и въведете настройките на акаунта.

3 Ако вече има създаден имейл акаунт, трябва да докоснете клавиш **Меню**. след това чукнете **Добавяне на акаунт** от екран Акаунти.

4 Въведете име за този акаунт, потвърдете как искате името ви да се изписва в изходящата поща и докоснете бутона **Готово**.

За да промените настройките на акаунта

1 Отворете екрана Акаунти.

2 Докоснете и задръжте акаунта, чийто настройки искате да промените. В менюто, което ще се отвори, докоснете **Настройки на профила** на акаунт.

За да изтриете имейл акаунт

1. Отворете екрана Акаунти.
2. Докоснете и задръжте акаунта, който искате да изтриете.
3. Докоснете **Премахване на профила** в менюто, което ще се отвори.
4. Докоснете бутона **OK** в диалоговия прозорец, за да потвърдите, че искате да изтриете акаунта.

Камера

Запознаване с визьора

1. **Варио** - Приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.
2. **Яркост** - тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката. Плъзнете индикатора за яркост в лентата по посока на "-", за да понижите яркостта на изображението, или по посока на "+", за да я увеличите.
3. **Режим сцена** - изберете от **Авто, Портрет, Пейзаж, Спорт, Залез** и **Нощ.**
4. **Размер на снимка** - докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите.
5. **Настройки** - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с разширени настройки.
6. **Видео режим** - плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.
7. **Заснемане на снимка**
8. **Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

Заснемане на снимка

1 Отворете приложението **Камера**.
2 Дръжте телефона хоризонтално и насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
3 Натиснете бутона за заснемане .

След като направите снимка

Заснетата от вас снимка се появява на екрана. Ако отговорът е не, можете да промените настройките в прозореца за настройки на Авто преглед в настройките на фотоапарата.

Спод. Докоснете, за да споделите своята снимка чрез **Bluetooth, Gmail, Google+, Имейл, Съобщения** и **Picasa.**

Задай като Докоснете, за да използвате изображението като **Икона за контакт** или **Тапет**.

Преименуване Докоснете за редактиране името на току що направената снимка.

Докоснете , за да изтриете изображението.

Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата ви снимка ще се запише.

Докоснете, за да видите последната заснета снимка, както и галерията.

Използване на разширени настройки

На визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

Сменете настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

ISO – ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.

Баланс на бялото – изберете от **Автоматичен, С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** и **Облачно**.

Цветови ефект – изберете нюанс на цвета за новата ви снимка.

Таймер – Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете **Изкл., 3 сек., 5 сек.** или **10 сек.** Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Звук на затвора – изберете един от четирите звука на затвора.

Авто преглед – ако настроите **Авто преглед** да е активиран, той автоматично ще ви показва снимката, която току-що сте направили.

Камера

Таг местоположе... – активирайте, за да използвате разрешените от телефона услуги в зависимост от местонахождението ви. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

ЗАБЕЛЕЖКА: тази функция е достъпна само когато е активен GPS.

Съхранение – избирате дали да запишете снимките в паметта на телефона или във външна памет.

– Нулиране – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

– Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

СЪВЕТ! Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект и таймер. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.

СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визьора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.

Преглед на записаните снимки

Получавате достъп до записаните си снимки в режим **Камера**. Просто докоснете и след това екрана. След това ще видите **Слайдшоу** и **Меню**.

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.

- Докоснете, за да видите слайдшоу.

Камера

- Докоснете, за да споделите съдържанието или да изтриете снимка. Докоснете **Още** за допълнителни опции.

Детайли – преглеждате информация в съдържанието.

Задаване като – указвате икона за контакт или тапет.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Завъртане наляво/Завъртане надясно – завъртате вляво или вдясно.

Видеокамера

Запознаване с визьора

1. **Варио** - Приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.
2. **Яркост** - тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада във видеоклипа. Плъзнете индикатора за яркост в лентата по посока на "-", за да понижите яркостта на изображението, или по посока на "+", за да я увеличите.
3. **Размер на клип** - докоснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
4. **Аудио запис** - избирате Заглушаване, за да запишете видеоклип без звук.
5. **Настройки** - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с разширени настройки.
6. **Режим камера** - плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.
7. **Старт на запис**
8. **Галерия** - докоснете, за да видите последно записаният видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от така избрания видео режим.

Видеокамера

Заснемане на видеоклип

1 Плъзнете бутона за режим **Камера** надолу, при което иконата ще се промени на .
2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
3 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
4 Докоснете бутон Запис веднъж, за да започнете записа.
5 REC ще се появи отгоре на визьора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
6 Докоснете на екрана, за да спрете заснемането.

След заснемане на видеоклип

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Ако отговорът е не, можете да промените настройките в прозореца за настройки на Авто преглед в настройките на фотоапарата.

Възпр. Докоснете, за да пуснете видеоклипа.

Спод. Докоснете, за да споделите своето видео чрез **Bluetooth, Имейл, Gmail, Съобщения** и **YouTube.**

Преименуване Докоснете за редактиране името на избрания видеоклип.

Докоснете, за да изтриете току що заснетото от вас видео. Потвърдете, като докоснете **OK**. Визьорът се появява отново.

Натиснете, за да заснемете веднага друг клип. Ще се запише текущият видеоклип.

Докоснете, за да видите последното записано видео, както и галерията.

Видеокамера

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции. Регулирайте настройката на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

Баланс на бялото – балансът на бялото гарантира, че белите цветове във видеоклипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Можете да избирате от **Автоматичен, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно** и **Облачно**.

Цветови ефект – избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.

Авто преглед – тази опция автоматично показва току-що заснетият видеоклип.

Съхранение – избирате дали да запишете видео клипа в паметта на телефона или във външна памет.

– възстановявате всички настройки на видео камерата по подразбиране.

– Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Тя предоставя кратко ръководство.

Гледане на записаните видеоклипове

1 От визьора просто докоснете .
2 Галерията ви се появява на екрана.
3 Докоснете видеоклип, за да го покажете преди появата на галерията. Ще се пусне автоматично.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на апарата.

Мултимедия

Галерия

Натиснете раздела **Приложения,** след което изберете **Галерия**. Отворете списък с каталожни папки, в които да се съхраняват всичките ви мултимедийни файлове.

Режим на преглед.

Докоснете **Галерия**. Показва се изглед на папки.

Докоснете произволна папка и тя ще премине в режим на преглед мрежа. Ако докоснете снимка, ще се промени на режим на цял екран.

Изглед времева линия

Галерия на LG-E405 предоставя хронологична подредба на снимките и видеоклиповете ви. В режим мрежа изтеглете вдясно, при което ще се появи датата, на която сте направили снимките си, като се започне с най-актуалните. Ако изберете конкретна дата, всички снимки, които сте направили на тази дата, ще се групират.

Музика

Вашият телефон LG-E405 разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За да получите достъп до музикалния плейър, докоснете после Приложения и **Музика**.

Изпълнение на песен

1 В началния екран, докоснете раздел **Приложения** и изберете **Музика**.

2 Докоснете **Песни**.

3 Изберете песента, която искате да изпълните.

4 Докоснете , за да паузирате песента.

5 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.

6 Докоснете , за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно , за да прескочите на предишната песен.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се изведат опциите **Пускане, Добавяне към плейлист, Използване като тон на звънене, Изтрий, Детайли, Споделяне** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА: възможно е музикалните файлове да са защитени с авторски права съгласно международни договори и национални закони за интелектуалната собственост.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

За да прехвърляте файлове като използвате USB устройства с външна памет:

1. Свържете LG-E405 с компютър чрез USB кабел.
2. Ще се появи списък с режим за USB връзка – изберете опция Устройство за съхранение.
3. Отворете папката на сваляемия диск с памет от компютъра. Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
4. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
5. След като станете готови, изберете опцията “Само зареждане”, за да изключите телефона.

Как да прехвърлите музикални/видео файлове в телефона

1 Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел. В начален екран, докоснете и дръпнете надолу полето за уведомяване. Изберете **Режим на USB свързване** > **USB съхранение** и изберете **Отваряне на папка**, за да прегледате файловете от изскачащия прозорец **Отстраняем диск**, който се появява на компютъра. Ако не сте инсталирали LG Android Platform Drive на своя компютър, трябва ръчно да го настроите. За допълнителна информация разгледайте "Прехвърляне на файлове чрез устройства за съхранение".

2 Прехвърляте музикални или видео файлове от компютър в сваляемата памет на телефона.

- Можете да копирате или премествате файлове от компютър на сваляемия диск на телефона с помощта на картов четец.

- Ако съществува видео файл със субтитри към него (*.srt файл със същото наименование като това на видео файла), го поставете в същата папка, за да могат субтитрите да се появят автоматично, когато пуснете видео файла.
- Когато изтегляте музикални или видео файлове, авторските им права трябва да бъдат защитени. Имайте предвид, че повредените файлове или файловете с неправилни разширения може да повредят телефона ви.

Изпращане на данни от телефона ви с помощта на Bluetooth

Изпращане на данни с помощта на Bluetooth: Можете да използвате Bluetooth за изпращане на данни, като отворите съответното приложение, но не от менюто на Bluetooth както при обикновените мобилни телефони.

* **Изпращане на снимки**: отворете приложението на галерията и след това изберете **Снимка** > **Меню**. Щракнете върху **Споделяне** и изберете **Bluetooth**. Проверете

дали Bluetooth е включен и изберете **Сканиране за устройства**. От извелия се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.

* **Експортиране на контакти:** отворете приложението Контакти. Докоснете желания от вас адрес, до който да ги експортирате. Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Споделяне** > **Bluetooth**. Проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Сканиране за устройства**. От извелия се списък изберете устройството, до което искате да изпратите данни.

* **Изпращане до много контакти:** отворете приложението Контакти. За да изберете повече от един контакт, докоснете клавиша **Меню** и докоснете **Споделяне.** Изберете всички контакти, които желаете да изпратите или докоснете **Маркирай всички** отгоре > Изберете **Споделяне** > **Bluetooth** > **Активиране на Bluetooth** и изберете

Сканиране за устройства > Изберете устройството, на което желаете да изпратите данни от списъка.

* **Свързване с FTP (само ако FTP сървърът се поддържа в този телефон):** изберете **Настройки** > **Безжични и Мрежи** > **Настройки**. Изберете поле **Откриваем** така вече можете да търсите своя телефон от други устройства. Открийте FTP услугата и се свържете с FTP сървъра.

- Ако искате да търсите телефона си от други устройства, преминете към **Настройки** > **Безжични и Мрежи** > **Настройки.** Изберете **Откриваем** поле. Полето за отметка се изчиства след 120 секунди.

Помощни програми

Настройка на алармата

1 В началния екран, докоснете раздел **Приложения** и изберете **Часовник**.

2 Ако искате да добавите нова аларма, докоснете и изберете **Добавяне аларма**.

3 Настройте часа, за да включите алармата. След като настроите часа, LG-E405 ще ви уведоми колко часа остават до активиране на алармата.

4 Изберете **Повтаряне, Тон на звънене** или **Вибрация**, след което добавете етикет, за да зададете заглавие на алармата. Докоснете **Готово**.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да промените настройките на алармата, от екрана на списъка с аларми докоснете клавиша **Меню** и изберете **Настройки**. Можете да настроите следните опции: **Аларма в безшумен режим. Сила на алармата, Време за изчакване** и **Поведение на страничните бутони**.

Използване на калкулатора

1 В началния екран, докоснете раздел **Приложения** и изберете **Калкулатор**.

2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.

3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете (+, –, x или ÷) последвано от =.

4 За по-сложни изчисления докоснете клавиша **Меню**, след това **Панел за разширени** и посочете sin, cos, tan, log и т.н.

Добавяне на събитие в календара

1 В началния екран, докоснете раздел **Приложения** и изберете **Календар**.

2 За да проверите събитие, докоснете датата. Докоснете и задръжте, ако искате да добавите ново събитие. Докоснете **Ново събитие**.

3 Докоснете **Какво**, след това въведете името на събитието. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.

4 Също така докоснете **Къде** и въведете мястото.

5 Ако искате да добавите ЗАБЕЛЕЖКА към събитието си, докоснете **Описание** и въведете информацията.

6 Ако искате алармата да се повтаря, настройте **Повторение** и задайте **Напомняния**, ако това е необходимо.

7 Докоснете **Готово**, за да запишете събитието в календара. Цветен квадрат в календара ще маркира всички дни, на които има записани събития. Когато началният час на събитието настъпи, ще се активира аларма, за да ви помогне да се организирате.

Смяна на изгледа на календара

1 В началния екран, докоснете раздел **Приложения** и изберете **Календар**. Натиснете клавиша **Меню**.

2 Изберете изгледа календар за конкретен ден, седмица или месец.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

1 От началния екран натиснете раздела **Приложения** и изберете **Гласов запис**.
2 Докоснете за начало на записа.
3 Докоснете , за да прекратите записа.
4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете , за да влезете в своя албум. Можете да слушате и записи.

Забележка: наличното време за запис може да е различно от действително разполагаемото.

Изпращане на гласов запис

1 След като приключите със записването, можете да изпратите аудио клипа чрез докосване на **Меню** > **Споделяне**.

2 Изберете измежду **Bluetooth** и **Имейл**, **Gmail**. Когато изберете **Gmail**, **Имейл**, гласовият запис се добавя към съобщението, след което можете да го съставите и изпратите по обичайния начин.

Polaris Viewer

Polaris Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Управление на файлове

Polaris Viewer предоставя на мобилните потребители удобни функции за управление на файлове, включително копиране, изрязване и поставяне, както и изтриване на файлове и папки вдясно на устройството.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Viewer обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

Мениджър приложения

Можете да управлявате своите приложения с App Manager. Можете лесно да проверявате броя на активираните в момента приложения и да изключвате приложения. Също така можете да деинсталирате приложения, които сте инсталирали на своето устройство.

Уеб

Браузър

Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: приложими са допълнителни такси при свързването към тези услуги и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете, за да преминете с една страница назад.

Докоснете, за да отидете на следваща страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на клавиша **Назад**, с която преминавате на предишната страница.

Докоснете, за да се появят всички отворени прозорци.

Докоснете, за да добавите нов прозорец.

Добавяне/показване на показалци и показване на **Най-посещавани, Прочети по-късно** и **Хронология**.

Използване на опции

Натиснете клавиша **Меню** за преглед на опции.

Прочети по-късно – Добавете текущата уеб страница, за да я прочетете по-късно.

Добавяне RSS емисии – добавя текущата уеб страница към RSS канала.

Сподели страница – позволява ви да споделите уеб страницата с други хора.

Намери на страницата - позволява ви да намирате букви или думи на текущата уеб страница.

Избери текст – позволява ви да копирате произволен текст от уеб страницата.

Още

- **Начална страница:** Отиди в началната страница.
- **Задаване на начална страница:** указвате текущата страница като начална.
- **Добави бърз достъп в начален екран:** добавяте пряк път до текущата уеб страница, който се поставя на началната страница.
- **Информация за страницата:** показва се информацията за уеб страницата.
- **Изтегляния:** появява се хронологията на изтегляне.
- **Настройки**: указвате настройки на браузъра.

СЪВЕТ! За да се върнете на предишната уеб страница, натиснете клавиша **Назад**.

Настройки

В началния екран натиснете раздела **Приложения**, след това превъртете и докоснете **Настройки**.

Настройки на двоен SIM

Можете да конфигурирате Настройки на двойна SIM карта.

Когато поставите в телефона две SIM карти, се появяват данните и за двете SIM карти. За да поставите отметка, докоснете. С това избраната SIM карта се активира.

Забележка: Не е разрешено да изключвате едновременно и двете SIM карти.

Данните са разрешени – докоснете, за да поставите отметка. Това разрешава достъп до данни в мобилната мрежа.

Мрежа за данни по подразбиране – можете да промените мрежата за данни по подразбиране. Всички мобилни пакетни услуги (уеб, MMS, имейл и др.) ще използват избраната за тази SIM карта услуга.

Когато сте поставили само една SIM карта, мрежата за данни по подразбиране се настройва за поставената SIM карта и не е позволено да я сменяте.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активиран режим полет, е забранен режимът Настройки на двойна SIM карта.

Роуминг на данни – докоснете, за да поставите отметка. Позволява ви да активирате услуги за данни, докато сте в роуминг.

Безжични и Мрежи

Тук можете да управлявате Wi-Fi и Bluetooth. Също така можете да създавате мобилни мрежи и да преминавате в самолетен режим.

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Wi-Fi – натиснете, за да маркирате: активира Wi-Fi, за да се свържете към достъпни Wi-Fi мрежи.

Wi-Fi настройки – разрешава да зададете и управлявате точки за безжичен достъп. Позволява да зададете мрежови уведомявания или да добавите Wi-Fi мрежа. Екранът с разширените Wi-Fi настройки може

да се отвори от екрана за настройка на Wi-Fi. Докоснете клавиша **Меню** и **Разширени**.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон LG-E405 в маршрутизатора.

Ще откриете MAC адреса в следния потребителски интерфейс: натиснете **Приложения** > **Настройки** > **Безжични и Мрежи** > **Wi-Fi настройки** и клавиша **Меню**. След това изберете **Разширени** > **MAC адрес**.

Настройки

Bluetooth – докоснете, за да изберете: включва Bluetooth, за да се свърже с Bluetooth устройства.

Настройки – указвате име на устройството и дали е откриваемо, търсите други устройства. Или прегледайте списъка с Bluetooth устройства, които сте конфигурирали преди това, както и онези, които са открити при последното търсене на Bluetooth устройства от вашия телефон.

Предоставяне на връзка и портативна гореща точка – можете да конфигурирате настройките за свързване на преносим компютър и телефон през USB и гореща точка за USB Wi-Fi.

VPN настройки – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг на данни,

мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

Настройки разговор

< Фиксирани номера за набиране >

Изберете **Фиксирани номера за набиране**, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

< Гласова поща >

Услуга гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Настройки на гласова поща – ако използвате услугата за гласова поща на мобилния си оператор, тази опция ви позволява да въведете телефонния номер, който ще използвате за прослушване и управление на гласовата си поща.

< Други настройки на повиквания >

Препращане на повикване – изберете дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Блокиране на повиквания – изберете кои повиквания искате да блокирате. Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

Продължителност на повикване – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, всички разговори; набраните разговори и приетите разговори.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да променяте следните настройки:

ИД на викащ – избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване (Тази услуга зависи от мрежата и някои оператори не поддържат тази функция.)

Чакащо повикване – ако е активирана функцията изчакване на разговор, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато говорите по телефона (в зависимост от мобилния оператор).

< Общи >

Извинителни съобщения – когато отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с извинение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Изберете от **Изкл., Отхвърляне по списък** или **Отхв. всч. повикв**.

Настройки

Звук

< Общи >

Безшумен режим – позволява ви да заглушите всички звуци (включително мелодии за повиквания и уведомяване), с изключение на аудио звука от музиката, видеоклиповете и всички настроени от вас аларми. Трябва да изключите звука на медията и алармите в техните собствени приложения.

Вибрация – позволява да настроите телефона си да вибрира, когато получите входящо повикване, независимо от указаната мелодия или настройките на силата на звука.

Сила на звук – позволява да настроите силата на звука за мелодии, мултимедия и аларми. Ако откажете опцията да използвате силата на входящо повикване за известия, можете да зададете индивидуално силата на звука за входящи повиквания и известия.

< Входящи повиквания >

SIM1 тон на звънене/SIM2 тон на звънене – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

< Известия >

Тон на звънене за уведомяване – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

< Обратна връзка >

Тонове при докосване – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуков избор – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звуци при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

Настройки

Дисплей

Яркост – Регулиране яркостта на екрана.

Авто-завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Анимация – указвате да се показва анимация

Таймаут на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се дезактивира.

Пестене на енергия

Активиране на Пестене на енергия – позволява ви да зададете времето за активиране на режим пестене на енергия.

< Раздели в Пестене на енергия >

Настройте изключване на желаните от вас приложения: **Wi-Fi, Авто-синхр., Bluetooth, GPS, Анимация, Яркост**.

Съвети за Пестене на енергия – ако изберете Яркост, задайте процента яркост.

< Батерия >

Използване на батерията – виждате какви приложения използват батерията.

Местоположение и защита

Използване на безжични мрежи – ако изберете **Използване на безжични мрежи,** вашият телефон ще определи приблизителното ви местоположение, като използва Wi-Fi и мобилни мрежи. Когато отметнете тази опция, ще бъдете помолени да дадете съгласието си за позволяване на Google да използва вашето местоположение при предоставяне на тези услуги.

Използване на GPS сателити – ако изберете **Използване на GPS сателити**, вашият телефон ще определя местоположението ви със степен на точност до улици.

Задаване на заключване на екрана – указвате шаблон за отключване, с който да защитите телефона си. Отваря се съветник на екрана, който

ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана. Можете да зададете **PIN** или **Парола** вместо **Схема** или да оставите на опция **Няма**.

Когато включите своя телефон или активирате екрана, ще бъдете подканени да впишете модела си за отключване, за да отключите екрана.

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM картата или позволява да смените SIM PIN.

Видими пароли – изберете паролите да се показват, докато ги изписвате, или премахнете отметката, за да може паролите да остават скрити, докато ги изписвате.

Изберете администратори на устройството – преглеждате или деактивирате администратори на телефона.

Използване на защитени данни за влизане – позволява достъп до защитени атрибути за вход.

Инсталиране от SD картата – избирате да инсталирате шифровани сертификати от вашата SD карта.

Задаване на парола – задавате или променяте съхранената парола.

Изчистване на съхранението – изтривате идентификационните данни за цялото съдържание и нулирате паролите.

Приложения

Можете да управлявате приложения.

Непознати източници – настройката по подразбиране за инсталиране на непазарни приложения.

Управление на приложения – управление и премахване на инсталираните приложения.

Работещи услуги – проверявате текущо активните услуги

Използване на памет – преглеждате използваната памет по приложения.

Използване на батерията – виждате какви приложения използват батерията.

Разработка – указвате опции за разработка на приложения.

Профили и синхронизиране

< Общи настройки за синхр. >

Фонови данни – позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Отказването на избора от тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

Автоматична синхр. – позволява на приложенията да синхронизират, изпращат и получават данни по свой собствен график.

< Управление на акаунти >

Списък на всички профили в Google и други акаунти, които сте добавили в телефона.

Ако докоснете даден профил на този екран, ще се отвори екранът му.

Поверителност

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни:** Настройва архивирането на вашите настройки и данни на приложенията в сървър на Google.
- **Автоматично възстановяване:** Настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.
- **Нулиране до фабричните данни:** Възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същия тип информация, както сте направили при първото включване на Android.

Съхранение

< Вътрешна памет >

Проверете общото налично пространство на вътрешна памет. Докоснете **Изтрийте вътрешната памет**, ако желаете да изтриете всички данни от вътрешната памет.

< SD карта >

Проверявате общото налично пространство в SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете **Демонтиране на SD картата**. **Изтриване на SD карта**, ако искате да изтриете всички данни от нея.

< Системна памет >

Извършва проверка на наличното свободно пространство.

Език и клавиатура

Укажете локалния език и регион и настройките на клавиатурата.

Гласово въвеждане и извеждане

< Гласово въвеждане >

Настройки за разпознаване на глас – използвайте настройките

за разпознаване на глас, за да конфигурирате функцията за въвеждане на глас в Android.

- **Language(Език):** Отваря екран, където можете да зададете езика, който използвате за въвеждане на текст.
- **SafeSearch(Защитено търсене):** отваря се диалогов прозорец, в който можете да укажете дали искате филтърът на Google SafeSearch да блокира някои резултати.
- **Block offensive words(Блокиране на обидни думи):** когато тази опция не е избрана, функцията за разпознаване на глас на Google ще разпознава и транскрибира думи, считани от много хора за обидни, докато въвеждате текст, говорейки. Когато тази опция е избрана, функцията за разпознаване на глас на Google ще замести въпросните думи в транскрипциите със знак, представен чрез знака диез (#).

< Гласово извеждане >

Настройки на Текст-и-реч – използвайте настройките на текст към реч, за да конфигурирате синтезатора на Android за текст към реч за приложения, които могат да го използват.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако нямате инсталирани данни за синтезатор на реч, можете да използвате самонастройката **Инсталация на гласови данни**.

- **Прослушване на пример:** гласовият синтезатор възпроизвежда кратък пример с помощта на текущите ви настройки.
- **Винаги използвай мои настройки:** поставете отметка, за да използвате настройката на този екран на мястото на настройките на гласовия синтезатор в други приложения.
- **Машина по подразбиране:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да укажете приложението за текст към реч, което искате да използвате, ако сте инсталирали повече от едно такова.
- **Инсталиране на гласови данни:** ако телефонът ви няма инсталиран

синтезатор на речеви данни, тази опция ви свързва с Android Market и ви води в процеса на изтегляне и инсталиране на данни. Тази настройка не е налична, ако данните вече са инсталирани.

- **Скорост на реч:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете колко бързо искате да говори синтезаторът.
- **Език:** отваря се диалогов прозорец, в който можете да изберете езика на текста, които искате синтезаторът да прочете. Тази опция е особено полезна в съчетание с **Винаги използвай мои настройки**, за да се гарантира, че текстът е изговорен правилно в различни приложения.
- **Pico TTS**: конфигурирате **Pico TTS** настройки.

Достъп

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква допълнителни добавки.

Свързване

Режим на свързване по подразбиране – можете да изберете желания режим (**Само зареждане, USB съхранение, Компютърен софтуер** или **Предоставяне на връзка чрез USB**).

Винаги питай – Поставете отметка тук, ако искате да виждате изскачащото съобщение за режима на USB свързване всеки път, когато се включва USB кабел.

Wi-Fi връзка – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана с LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в настройките **Безжични и Мрежи**.

Час и Дата

Използвайте настройките за **Час и Дата**, за да зададете как да се показват датата и времето. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

Относно телефона

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Актуализация на софтуера

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес http://update.lgmobile.com или http://www.lg.com/common/index.jsp → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и

бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция разрешава да актуализирате по удобен начин фърмуера на своя телефон до по-нова версия през OTA без необходимост от използване на USB кабел за данни. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство.

Най-напред може да проверите софтуерната версия на телефона:

Актуализация на софтуера

Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверете сега за обновяване.

Можете и да отложите актуализацията с 1 час, 4 часа, 8 часа или 24 часа. В този случай приложението ще ви уведоми да актуализирате след изтичане на времето. Също така можете да прегрупирате актуализирането ръчно.

ЗАБЕЛЕЖКА: предлагането на тази функция зависи от интернет доставчика, региона или държавата.

DivX Mobile DIVX

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е устройство, официално сертифицирано съгласно Certified®, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified®

устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® за изпълнение на DivX® видео до to 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Бележка:

Софтуер с отворен код

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете http://opensource.lge.com/

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Аксесоари

Тези аксесоари се предлагат за използване с LG-E405. (**Описаните по-долу елементи може да са избираеми**)

Адаптер за път

Батерия

Кабел за данни

Свързва LG-E405 с компютър.

Ръководство за потребителя

Научете повече за своя телефон LG-E405.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +50°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор. Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за две секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
	Клемите на батерията са замърсени.	Почистете клемите на батерията.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Ако зарядното устройство не се загрява, сменете го.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
	Батерията е дефектна	Сменете батерията.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Не се отварят файлове	Неподдържан файлов формат	Проверете кои файлови формати могат да се поддържат

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
SD картата не работи	Поддържат се файлови системи FAT 16, FAT32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате защитен слой или калъф, проверете дали не е закрил мястото около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем	Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.
Телефонът е заключен или не функционира.	Временна софтуерна грешка	1. Изключете телефона. 2. Свалете капака на батерията. 3. Извадете батерията и я поставете отново. 4. Затворете капака на батерията. 5. Включете телефона отново.

Srpski

LG-E405 Korisničko uputstvo

Ovo uputstvo će vam pomoći da počnete da koristite telefon.

Ako su vam potrebne dodatne informacije, posetite www.lg.com.

- Neki delovi sadržaja ovog uputstvo se možda neće odnositi na vaš telefon. To zavisi od softvera na telefonu i operatera.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih pojedinačnih kompanija. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, Google Talk™ i Play Store™ predstavljaju zaštićene žigove kompanije Google, Inc.

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....7

Važno obaveštenje.....19

Osnovne informacije o telefonu 34

Instaliranje SIM kartice i baterije.....37
Punjenje telefona 38
Postavljanje memorijske kartice.....39
Formatiranje memorijske kartice.....41

Vaš početni ekran.....42

Saveti za ekran osetljiv na dodir 42
Zaključavanje telefona..43
Otključavanje ekrana....44
Režim bez zvuka 44
Početni ekran 44
Dodavanje vidžeta na početni ekran.....45
Povratak na nedavno korišćene aplikacije.....46
Korišćenje dve SIM kartice.....47
Fioka s obaveštenjima..48
Pregledanje statusne trake 49
Tastatura na ekranu 52

Podešavanje Google naloga.....54

Wi-Fi 55

Uključivanje Wi-Fi veze .55
Povezivanje na Wi-Fi mreže.....55
Deljenje veze za prenos podataka na telefonu....56

Postavke USB veze sa Internetom preko telefona i prenosnog Wi-Fi hotspota.....57
Deljenje veze za prenos podataka na telefonu putem USB veze.....58
Deljenje Internet veze preko USB kabla i deljenje podataka.....59
Da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot.....60
Da biste preimenovali ili obezbedili svoj prenosni hotspot.....61

Pozivi 63

Obavljanje poziva 63
Pozivanje kontakata.....63
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva 64
Podešavanje jačine zvuka u toku poziva 64
Obavljanje drugog poziva 64
Pregledanje evidencije poziva 65
Postavke poziva 66

Kontakti 67

Traženje kontakta.....67
Dodavanje novog kontakta.....67
Omiljeni kontakti 68
Premeštanje kontakata sa starog telefona na novi .69

Poruke 70

Poruke 70
Slanje poruke.....70

Sadržaj

Sanduče sa nitima 71
Korišćenje emotikona ...72
Menjanje postavki za poruke 72

E-pošta 73

Otvaranje ekrana za e-poštu i naloge 73
Sastavljanje i slanje e-pošte 75
Rad s fasciklama naloga.....77
Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte.....78

Fotoaparat 79

Upoznavanje sa tražilom 79
Brzo fotografisanje 80
Kada snimite fotografiju .80
Upotreba naprednih postavki.....81
Pregledanje sačuvanih fotografija.....84

Video kamera.....85

Upoznavanje sa tražilom 85
Brzo snimanje video-zapisa 86
Nakon snimanja video zapisa 86
Upotreba naprednih postavki.....87
Pregledanje sačuvanih video-zapisa 88
Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video-zapisa 88

Multimedija.....89

Galerija.....89

Režim prikaza 89
Prikaz sa vremenskom osom.....89
Muzika 89
Reprodukcija numere ...90
Prenos datoteka pomoću USB memorije.....91
Kako da prebacite muziku / video datoteke na telefon.....92
Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze 93

Uslužni programi 95
Podešavanje alarma.....95
Upotreba kalkulatora 95
Dodavanje događaja u kalendar 96
Menjanje prikaza kalendara 97
Snimanje glasa 97
Snimanje zvuka ili glasa.97
Slanje snimljenog materijala 98
Polaris Viewer 98
Menadžer aplikacija 99

Web.....100
Pregledač.....100
Korišćenje trake s alatkama za Web.....100
Korišćenje opcija.....101

Postavke 103
Dual SIM postavke 103
Bežično povezivanje i mreže.....104
Postavke poziva 106
Zvuk.....108
Ekran 109
Ušteda energije.....110

Sadržaj

Lokacija i bezbednost .110
Aplikacije.....112
Nalozi i sinhronizacija .112
Privatnost 113
Memorija.....114
Jezik i tastatura 114
Unos glasom i reprodukcija glasa.....115
Pristupačnost.....117
Povezivanje 117
Datum i vreme.....118
Osnovni podaci o telefonu.....118

Ažuriranje softvera 119
Ažuriranje softvera za telefon.....119
DivX Mobile 120

Dodatna oprema 123

Tehnički podaci.....124

Rešavanje problema ...125

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona LG-E405 dizajniran je u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio-talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio-talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio-talasima.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 1,060 W/kg (10 g).
- Ovaj uređaj ispunjava propise o izlaganju RF talasima kada se koristi normalno naslonjen uz uvo ili kada je udaljen bar 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje koristi torbica ili futrola za pojas, ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi je odmaknuti bar 1,5 cm od tela.

Za prenos datoteka i poruka ovaj uređaj zahteva kvalitetnu vezu sa mrežom. U nekim slučajevima, prenos datoteka i poruka može da bude odložen dok takva veza ne bude ostvarena. Uverite se da se gore navedena uputstva u vezi sa razdaljinom pri nošenju poštuju do dovršetka prenosa.

Čuvanje i održavanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite ga kvalifikovanom serviseru.
- Popravke u garantnom roku od strane kompanije LG mogu da podrazumevaju zamenu delova ili štampanih ploča novim ili popravljenim, pod uslovom da imaju istu funkcionalnost kao delovi koje zamenjuju.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Vodite računa da vam telefon na ispadne.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj

oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.

- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje spoljašnjosti telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su benzin, razređivači ili alkohol).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo.

Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

- Nemojte da koristite, dodirujete i pokušavate da uklonite ili popravite slomljeno, odvaljeno ili napuklo staklo. Oštećenje staklenog ekrana usled zloupotrebe ili pogrešnog korišćenja nije pokriveno garancijom.
- Vaš telefon je elektronski uređaj koji tokom normalnog rada proizvodi toplotu. U slučaju veoma dugog direktnog kontakta sa kožom, kada ne postoji adekvatna ventilacija, možete osetiti nelagodnosti ili zadobiti manje opekotine. Zbog toga pažljivo rukujte telefonom tokom i odmah nakon razgovora.

Efikasna upotreba telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.

- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio-aparatu, računaru itd.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazdušnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno kada se nalazite u blizini puta.

Sprečite oštećenje slu ha

Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

- Kada koristite slušalice, smanjite jačinu zvuka ukoliko ne možete da čujete ljude koji vam se obraćaju ili ukoliko osoba koja sedi pored vas može da čuje ono što slušate.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite.

Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni dobavljač usluga ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van

domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisi od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.
- Pazite da oštri predmeti, kao što su životinjski zubi ili kandže ne dođu u dodir

sa baterijom. Ovo može da izazove požar.

Izjava o usklađenosti

Kompanija **LG Electronics** ovim izjavljuje da je proizvod **LG-E405** usklađen sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim propisima Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o usklađenosti možete da pronađete na **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp** ili na loklanoj internet prezentaciji u delu za podršku datog uređaja.

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Odlaganje vašeg starog uređaja

1 Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu znači da se na njega odnosi Direktiva Evropske Unije 2002/96/EC.

2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.

3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.

4 Da biste dobili više informacija o odlaganju starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora

1 Ako se ovaj simbol precrtane kante za otpatke nalazi na baterijama/akumulatoru vašeg proizvoda, to znači da se na njih odnosi Evropska direktiva 2006/66/EC.

2 Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb) ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.

3 Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili lokalna uprava.

4 Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravlje ljudi i životinja.

5 Za više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Važno obaveštenje

Pre nego što odnesete telefon u servis ili se obratite predstavniku servisa, proverite da li su problemi s kojima ste se suočili opisani u ovom odeljku.

1. Memorija telefona

Kada dostupna količina memorije na telefonu padne ispod 10%, neće biti moguć prijem novih poruka. Potrebno je da proverite sadržaj memorije telefona i izbrišete neke podatke poput aplikacija ili poruka kako biste oslobodili dodatnu količinu memorije.

Upravljanje aplikacijama

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama**.
2. Kada se prikažu sve aplikacije, dođite do aplikacije koju želite da deinstalirate i izaberite je.
3. Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim **OK** da biste deinstalirali željenu aplikaciju.

2. Optimalno trajanje baterije

Možete da produžite trajanje baterije između dva punjenja tako što ćete isključiti funkcije koje ne želite da uvek budu pokrenute u pozadini. Takođe možete da pratite način na koji aplikacije i sistemski resursi troše baterije.

Kako da produžite trajanje baterije

- Isključite radio-veze koje ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth i GPS, isključite ih.
- Smanjite osvetljenost ekrana i skratite vremensko ograničenje za osvetljenje ekrana.
- Isključite automatsku sinhronizaciju za Gmail, Kalendar, Kontakte i druge aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu skratiti trajanje baterije.

Proveravanje nivoa napunjenosti baterije

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, pa izaberite **Postavke** > **Osnovni podaci o telefonu** > **Status**.
2. Na vrhu ekrana se prikazuje status (puni se, ne puni se) i nivo (procenat napunjenosti baterije) baterije.

Praćenje i upravljanje potrošnjom baterije

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke** > **Osnovni podaci o telefonu** > **Korišćenje baterije**.

2 Na vrhu ekrana prikazano je preostalo vreme korišćenja baterije. Biće prikazano vreme koje je prošlo od poslednjeg priključivanja na izvor napajanja ili, ukoliko je telefon priključen na izvor napajanja, vreme prethodnog korišćenja baterije. Na sredini ekrana prikazaće se spisak aplikacija ili usluga koje troše bateriju, od najveće potrošnje prema najnižoj.

3. Instalacija operativnog sistema otvorenog koda

Ako instalirate operativni sistem (OS) otvorenog koda na telefon, a ne koristite operativni sistem koji je obezbedio proizvođač, to može izazvati neispravan rad telefona.

Važno obaveštenje

⚠ UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operativni sistem koji se razlikuje od onog koji je ugradio proizvođač, garancija za vaš telefon prestaje da važi.

⚠ UPOZORENJE

Da biste zaštitili svoj telefon i lične podatke, preuzimajte aplikacije samo sa pouzdanih izvora, kao što je Play Store. Ako pojedine aplikacije na telefonu nisu ispravno instalirane, može doći do neispravnog rada telefona ili ozbiljne greške. Potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.

4. Korišćenje šablona za otključavanje

Podesite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvoriće se nekoliko ekrana koji vas vode kroz proces crtanja šablona za otključavanje ekrana.

Oprez: Pre postavljanja šablona za otključavanje, kreirajte Google nalog.

⚠ UPOZORENJE

Mere predostrožnosti prilikom korišćenja šablona za zaključavanje.

Izuzetno je važno da zapamtite šablon za otključavanje koji ste podesili. Nećete moći da pristupite telefonu ako 5 puta unesete neispravnu šemu. Imate 5 pokušaja za unos šablona za otključavanje, PIN koda ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 pokušaja, možete ponovo da pokušate nakon 30 sekundi.

Važno obaveštenje

Ako ne možete da se setite svog šablona za otključavanje, PIN-a ili Lozinke:

Ukoliko ste zaboravili šablon: Ako ste pokušali da se prijavite na Google nalog na telefonu i 5 puta uneli pogrešan šablon, dodirnite dugme Zaboravljeni šablon. Zatim treba da se prijavite na svoj Google nalog kako biste otključali telefon.

Ako niste kreirali Google nalog na telefonu ili ste ga zaboravili, neophodno je da obavite hardversko resetovanje.

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, potrebno je da izvršite hardversko resetovanje.

Oprez: Kada hardverski resetujete telefon, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani.

Oprez: Kada hardverski resetujete telefon, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite hardversko resetovanje.

5. Korišćenje hardverskog resetovanja

Ako se telefon ne vrati u prvobitno stanje, možete da ga pokrenete pomoću hardverskog resetovanja.

Kada je telefon isključen, pritisnite i zadržite najmanje 10 sekundi taster za **početni** ekran + taster za **smanjivanje jačine zvuka** + taster za **uključivanje/isključivanje**. Kada se na ekranu prikaže LG logotip, otpustite taster za **uključivanje/isključivanje**.

Kada se prikaže ekran za hardversko resetovanje, otpustite ostale taster za smanjivanje jačine zvuka.

Sačekajte da telefon obavi hardversko resetovanje, nakon čega će se uključiti.

Oprez: Kada obavite hardversko resetovanje, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ova radnja se ne može opozvati. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite hardversko resetovanje.

6. Povezivanje na Wi-Fi mreže

Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno je da se povežete na pristupnu tačku (tzv. hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene

i možete se jednostavno povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste bezbednosne funkcije, što znači da morate da podesite telefon kako biste mogli da se povežete na njih.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi veze i povezivanje na Wi-Fi mrežu

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke** > **Bežične i druge mreže** > **Wi-Fi postavke**.

2 Dodirnite opciju **Wi-Fi** da biste je uključili i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.

- Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža. Obezbeđene mreže biće označene ikonom katanca.

3 Dodirnite mrežu da biste se priključili na nju.

- Ako je mreža otvorena, od vas će se tražiti da potvrdite da želite da se povežete na nju tako što ćete dodirnuti dugme **Poveži**.
- Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo da unesete lozinku ili drugi akreditiv. (Više podataka potražite od administratora

mreže.)

4 Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje označavaju Wi-Fi status.

7. Otvaranje aplikacija i prebacivanje sa jedne na drugu aplikaciju

Obavljanje više operacija odjednom je jednostavno u operativnom sistemu Android, pošto istovremeno može biti pokrenuto više od jedne aplikacije. Nema potrebe da izađete iz jedne aplikacije da biste otvorili drugu. Možete da koristite više otvorenih aplikacija i prebacujete se između njih. Android upravlja svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i pokreće kako bi sprečio da aplikacije koje se ne koriste bespotrebno troše resurse.

Zaustavljanje aplikacija

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, pa izaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Upravljanje aplikacijama** > izaberite **Izvršavanje**.

2 Dođite do željene aplikacije i dodirnite **Zaustavi** da biste je zatvorili.

SAVET! Da biste se vratili na nedavne aplikacije, pritisnite i zadržite taster Početni ekran. Na ekranu će se pojaviti lista aplikacija koje ste nedavno koristili.

8. Instalacija softvera za računar (LG PC Suite)

Aplikacija „LG PC Suite“ je program koji vam pomaže da svoj uređaj povežete sa računarom pomoću USB kabla i Wi-Fi veze. Nakon povezivanja, možete da koristite funkcije telefona na računaru.

Aplikacija „LG PC Suite“ omogućava vam sledeće...

- Upravljanje i reprodukovanje multimedijalnih sadržaja (muzike, filmova, slika) na računaru.
- Slanje multimedijalnih sadržaja na uređaj.
- Sinhronizacija podataka (rasporeda, kontakata, obeleživača) na uređaju i računaru.
- Kreiranje rezervne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažuriranje softvera na uređaju.
- Kreiranje rezervne kopije i vraćanje uređaja.
- Reprodukovanje multimedijalnih sadržaja na računaru pomoću drugog uređaja.

NAPOMENA: Možete koristiti meni Pomoć u aplikaciji da biste saznali kako da koristite aplikaciju „LG PC Suite“.

Instalacija aplikacije „LG PC Suite“

Aplikaciju „LG PC Suite“ možete preuzeti sa Web lokacije kompanije LG.

1 Posetite www.lg.com i izaberite svoju zemlju.
2 Izaberite **Podrška** > **Podrška za mobilne telefone** > Izaberite model (LG-E405).
3 Kliknite na **PC Sync** na stranici **Preuzimanje**, a zatim kliknite na **Preuzimanje programa WINDOW PC Sync** da biste preuzeli računarski softver **„LG PC Suite“**.

Sistemski zahtevi za računarski softver „LG PC Suite“

- OS: Windows XP 32-bitni (Service pack 2), Windows Vista 32-bitni/64-bitni, Windows 7 32-bitni/64-bitni
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB RAM ili više
- Grafička kartica: rezolucija 1024 x 768, 32-bitna boja ili viša

Važno obaveštenje

- Čvrsti disk: 100 MB ili više slobodnog prostora na čvrstom disku (više prostora na čvrstom disku može biti potrebno u zavisnosti od količine sačuvanih podataka).
- Potreban softver: LG integrisani upravljački programi.

NAPOMENA

LG integrisani upravljački program.

LG integrisani USB upravljački program je potreban za povezivanje LG uređaja sa računarom i on se automatski instalira kada instalirate računarski softver „LG PC Suite“.

9. Sinhronizacija telefona sa računarom

Podaci na vašem uređaju i računaru mogu jednostavno da se sinhronizuju pomoću aplikacije „LG PC Suite“. Kontakti, rasporedi i obeleživači mogu da se sinhronizuju.

Procedura je sledeća:

1. Povežite svoj uređaj s računarom. (Koristite USB kabl ili Wi-Fi vezu.)
2. Nakon povezivanja pokrenite program i izaberite uređaj u kategorijama na levoj strani ekrana.

3 Kliknite na [Lične informacije] da biste izabrali.

4 Izaberite polje za potvrdu sadržaja da biste sinhronizovali, a zatim kliknite na dugme Sinhronizacija.

10. Prenos muzike, fotografija i video zapisa pomoću USB memorija velikog kapaciteta

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite stavku **Postavke** > **Memorija** da biste pogledali dostupne medijume za skladištenje.

(Ako želite da prenesete datoteke sa memorijske kartice ili na nju, umetnite memorijsku karticu u telefon.)

2 Povežite telefon s računarom pomoću USB kabla.

3 Iz liste sa režimima USB veze, koja se bude otvorila, izaberite opciju **Memorija velikog kapaciteta**.

4 Otvorite fasciklu prenosne memorije na računaru. Možete da pregledate sadržaj memorijske kartice na računaru i da prebacujete datoteke.

5 Kopirajte datoteke sa računara u fasciklu na uređaju.

6 Kada završite, izaberite opciju „Samo punjenje“ da biste prekinuli vezu sa telefonom.

11. Uspravite telefon

Držite telefon uspravno, poput običnog telefona. LG-E405 ima unutrašnju antenu. Vodite računa da ne izgrebete ili oštetite zadnju stranu telefona, jer to može dovesti do gubitka performansi.

Prilikom pozivanja/primanja poziva ili slanja/prijema podataka pokušajte da izbegnete držanje donjeg dela telefona u kojem se nalazi antena. To može negativno uticati na kvalitet poziva.

12. Ako dođe do zamrzavanja ekrana

Ako dođe do zamrzavanja ekrana ili telefon ne reaguje kada pokušate da ga koristite:

Uklonite bateriju, ponovo je postavite pa uključite telefon. Ako i dalje ne radi, obratite se servisnom centru.

13. Ne povezujte telefon dok je u toku uključivanje/isključivanje računara.

Obavezno isključite kabl za prenos podataka između telefona i računara jer se u suprotnom mogu pojaviti greške na računaru.

Osnovne informacije o telefonu

Da biste uključili telefon, 3 sekunde pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje. Da biste isključili telefon, pritisnite i zadržite 3 sekunde taster za uključivanje/isključivanje, zatim dodirnite **Isključi**, pa **OK**.

Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje – Uključuje/isključuje telefon kada pritisnete i zadržite ovaj taster. Pritisnite da biste zaključali i otključali ekran.

Senzor blizine

Taster „Meni“ – Proverite dostupne opcije.

Taster „Početni ekran“ – Povratak na početni ekran iz bilo kog ekrana.

Taster „Nazad“ – Povratak na prethodni ekran.

Taster za menjanje SIM kartice – dodirnite taster za izbor SIM1/SIM2 kartice (izabrana SIM kartica je označena kvadratnim okvirom na RSSI ikoni). Dodirnite i zadržite taster da biste prešli na opciju Dual SIM postavke.

NAPOMENA: Senzor blizine Senzor blizine prilikom primanja i upućivanja poziva automatski isključuje pozadinsko osvetljenje i zaključava tastaturu tako što detektuje telefon kada se nađe blizu vašeg uha. To produžava vek trajanja baterije i sprečava slučajno aktiviranje dodirnih tastera tokom poziva.

Poklopac baterije
Objektiv kamere
Ležište microSD memorijske kartice
Baterija
Priključak za punjač/mikro USB priključak
Ležište SIM1 kartice
Ležište SIM2 kartice
Mikrofon

Osnovne informacije o telefonu

Tasteri za jačinu zvuka

- **Na početnom ekranu**: kontroliše jačinu zvona.
- **Tokom poziva**: kontroliše jačinu zvuka u slušalici.
- **Prilikom reprodukcije numere**: neprekidno podešavanje jačine zvuka.

⚠ UPOZORENJE

Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcije ekrana osetljivog na dodir. Ne prekrivajte zaštitni film na senzoru za rastojanje na LCD-u. To može da izazove neispravan rad senzora.

Priključak za stereo slušalice

Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje

Instaliranje SIM kartice i baterije

1 Da biste uklonili poklopac baterije, držite čvrsto telefon jednom rukom. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite poklopac baterije. Zatim podignite poklopac baterije.

2 Umetnite karticu SIM1 u ležište za SIM1, a karticu SIM2 u ležište za SIM2. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole.

3 Postavite bateriju u ležište tako što ćete poravnati zlatne kontakte na telefonu i bateriji.

4 Ponovo postavite poklopac baterije.

Punjenje telefona

Priključite punjač i uključite ga u električnu utičnicu. Telefon LG-E405 mora da se puni dok se ne pojavi simbol .

NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen radni vek.

Postavljanje memorijske kartice

NAPOMENA: LG-E405 podržava memorijske kartice do 32 GB.

Da biste postavili memorijsku karticu:

1 Isključite telefon pre postavljanja ili uklanjanja memorijske kartice. Uklonite poklopac baterije.

2 Ubacite memorijsku karticu u ležište. Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole.

Uklanjanje memorijske kartice

Pažljivo izvadite memorijsku karticu iz ležišta.

⚠ UPOZORENJE

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom, možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ukoliko nije, morate da je formatirate da biste mogli da je koristite.

NAPOMENA: Prilikom formatiranja kartice biće izbrisane sve datoteke sa nje.

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
2. Listajte do i dodirnite **Postavke** > **Memorija.**
3. Dodirnite „**Isključi SD karticu**, a zatim dodirnite **U redu** da biste potvrdili.
4. Dodirnite **Izbriši SD karticu**, a zatim potvrdite izbor.
5. Ako je podešen šablon za zaključavanje, unesite ga i izaberite stavku **Obriši sve**. Kartica će nakon toga biti formatirana i spremna za korišćenje.

NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Vaš početni ekran

Saveti za ekran osetljiv na dodir

Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj na vašem telefonu.

Dodir – da biste izabrali meni/opciju ili otvorili željenu aplikaciju, dodirnite ih.

Dodir i držanje – da biste otvorili meni sa opcijama ili izabrali objekat koji želite da premestite, dodirnite i zadržite željenu stavku.

Prevlačenje – da biste se kretali kroz listu ili lagano pomerali sadržaj ekrana, prevlačite prstom po ekranu osetljivom na dodir.

Prelistavanje – da biste se brzo kretali kroz listu ili brzo pomerali sadržaj ekrana, prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na dodir (brzo prevucite i pustite).

NAPOMENA:

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno precizan da registruje lagan, postojan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite telefon LG-E405, pritisnite taster za uključivanje/isključivanje da biste ga zaključali. Na ovaj način ćete sprečiti slučajno pritiskanje tastera i uštedeti energiju baterije.

Takođe, ako duže vreme ne koristite telefon, početni ekran ili drugi ekran koji ste pregledali biće zamenjen ekranom za zaključavanje radi manje potrošnje baterije.

Ako su u trenutku podešavanja šablona aktivni neki programi, oni mogu ostati aktivni i u zaključanom režimu. Preporučuje se da zatvorite sve programe pre nego što uđete u zaključani režim da biste izbegli nepotrebne troškove (npr. za telefonske pozive, pristup Webu i prenos podataka).

Podešavanje šablona za otključavanje: Možete da nacrtate šablon za otključavanje tako što ćete povezati tačke.Kada postavite šablon, ekran telefona će se zaključati. Da biste otključali telefon, nacrtajte šablon koji ste postavili na ekranu.

Oprez: Ako želite da podesite šablon za otključavanje, najpre treba da kreirate svoj Gmail nalog.

Vaš početni ekran

Oprez: Ako načinite više od 5 uzastopnih grešaka pri crtanju šablona, nećete moći da otključate telefon. U tom slučaju, pogledajte tačku 4 u odeljku Važno obaveštenje.

Otključavanje ekrana

Kada se telefon LG-E405 ne koristi, njegov ekran će se automatski zaključati. Da biste otključali ekran, prevucite prstom odozdo nagore.

Režim bez zvuka

U fioci sa obaveštenjima dodirnite da biste promenili režim .

Početni ekran

Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste pregledali panele. Svaki panel možete prilagoditi tako što ćete na njega dodati vidžete, prečice (do omiljenih aplikacija), fascikle i pozadine.

NAPOMENA: Određene slike ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg operatera.

Tasteri za brz pristup nalaze se u dnu početnog ekrana. Oni omogućavaju jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite samo jednim dodirom.

Dodirnite ikonu **Telefon** da biste prikazali tastaturu za biranje na ekranu osetljivom na dodir.

Dodirnite ikonu **Kontakti** da biste otvorili kontakte.

Dodirnite ikonu **Poruke** da biste pristupili meniju za razmenu poruka. Ovde možete da sastavite novu poruku.

Dodirnite karticu **Aplikacije** na dnu ekrana. Možete da pregledate sve instalirane aplikacije.

Da biste otvorili željenu aplikaciju, dodirnite odgovarajuću ikonu sa liste aplikacija.

NAPOMENA: Fabrički instalirane aplikacije mogu da se razlikuju u zavisnosti od softvera na telefonu ili izabranog operatera.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Možete da prilagodite početni ekran tako što ćete na njega dodati prečice, vidžete ili fascikle. Dodajte omiljene vidžete na početni ekran da biste olakšali korišćenje telefona.

1 Na početnom ekranu dodirnite taster **Meni** i izaberite stavku **Dodaj**. Takođe možete dodirnuti i zadržati prazan deo početnog ekrana.

2 U meniju **Dodaj na početni ekran** dodirnite tip stavke koju želite da dodate.

3 Na primer, u listi izaberite stavku **Fascikle** i dodirnite je.

4 Na početnom ekranu videćete ikonu nove fascikle. Prevucite je na željenu lokaciju na željenom panelu, pa uklonite prst s ekrana.

SAVET! Da biste dodali ikonu određene aplikacije na početni ekran, u meniju **Aplikacije** dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite da dodate.

SAVET! Da biste izbrisali ikonu neke aplikacije s početnog ekrana, kliknite i zadržite ikonu koju želite da izbrišete i prevucite je na ikonu .

NAPOMENA: Ne možete da izbrišete fabrički instalirane aplikacije. (Jedino će njihove ikone biti izbrisane sa ekrana.)

Povratak na nedavno korišćene aplikacije

1 Dodirnite i zadržite taster **Početni ekran**. Na ekranu će se prikazati iskačući prozor sa ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.

2 Dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Možete i da dodirnete taster **Nazad** da biste se vratili na korišćenu aplikaciju.

Korišćenje dve SIM kartice

Kada su u telefon postavljene dve SIM kartice, informacije o SIM karticama se prikazuju u fioci sa obaveštenjima. Kada dodirnete taster za menjanje SIM kartice, trenutno aktivna SIM kartica se menja.

NAPOMENA: Ako je samo jedna SIM kartica postavljena ili je jedna SIM kartica isključena, prebacivanje SIM kartice nije dostupno, a taster za menjanje SIM kartice nije funkcionalan. Tokom poziva, slanja poruke ili korišćenja usluge za prenos podataka, RSSI druge SIM kartice može biti prikazan kao „Nema usluge“ zbog statusa mrežne usluge.

⚠ UPOZORENJE

Ako ste u oblasti gde nema signala, to može dovesti do toga da uređaj više troši bateriju.

Vaš početni ekran

Fioka s obaveštenjima

Fioka s obaveštenjima nalazi se na vrhu ekrana.

Zvuk/ Vibracija/ Bez zvuka | Wi-Fi | Bluetooth | GPS | Veza za prenos podataka

Dodirnite i prstom naniže povucite fioku s obaveštenjima.

Možete takođe da dodirnete taster **Meni** na početnom ekranu i izaberete stavku **Obaveštenja**. Ovde možete da proverite zvuk, Wi-Fi mrežu, Bluetooth vezu, GPS mrežu i druga obaveštenja, kao i da upravljate njima.

Pregledanje statusne trake

Na statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka, poput jačine signala, novih primljenih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Režim za let avionom
	Povezan na Wi-Fi mrežu
	Slušalice
	Poziv je u toku
	Poziv na čekanju

Vaš početni ekran

Ikona	Opis
	Zvučnik
	Mikrofon telefona je isključen
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Povezan sa Bluetooth uređajem
	Sistemsko upozorenje
	Alarm je podešen

Ikona	Opis
	Nova glasovna pošta
	Zvuk zvona je isključen
	Režim vibracije
	Baterija puna
	Baterija se puni
	Prenos podataka/Podraz. mreža za podatke

Ikona	Opis
	Telefon je povezan sa računarom preko USB kabla
	Preuzimanje podataka
	Otpremanje podataka
	Uspostavljanje GPS prijema
	Prijem GPS podataka o lokaciji
	Nisu prikazana još 3 obaveštenja

Ikona	Opis
	Podaci se sinhronizuju
	Preuzimanje završeno
	Nova Gmail poruka
	Nova Google Talk poruka
	Nova poruka
	Numera se reprodukuje
	Predstojeći događaj

Ikona	Opis
	Deljenje Internet veze preko USB kabla je uključeno
	Prenosni Wi-Fi hotspot je aktivan
	Aktivni su deljenje Internet veze preko USB kabla i prenosni Wi-Fi hotspot

Tastatura na ekranu

Tekst možete uneti pomoću tastature na ekranu. Tastatura na ekranu se automatski prikazuje na ekranu kada je potrebno da unesete tekst. Da biste ručno prikazali tastaturu, jednostavno dodirnite tekstualno polje kada želite da unesete tekst.

Korišćenje tastature i unos teksta

Dodirnite jednom da bi sledeće slovo koje upišete bilo veliko. Dvaput dodirnite za uključivanje velikih slova.

123? ABC Dodirnite da pređete na numeričku tastaturu i tastaturu sa simbolima. Takođe možete da dodirnete i zadržite ovu karticu da biste prikazali meni Postavke.

Dodirnite da biste ubacili emotikon dok pišete poruku; dodirnite i držite da biste izabrali među emotikonima koje želite ubaciti.

Dodirnite da biste uneli razmak.

Dodirnite da biste prešli u novi red u polju za poruku.

Dodirnite da biste izbrisali prethodni znak.

Dodirnite da biste sakrili ekransku tastaturu.

Unos akcentovanih slova

Ako kao jezik unosa odaberete srpski, dobićete mogućnost da unesete posebne srpske znakove (npr. č).

Na primer, da biste dodali slovo „č“, dodirnite i zadržite taster „c“ dok se zumirani taster ne poveća, a u njemu prikažu znakovi iz različitih jezika. A zatim izaberite specijalni znak koji želite.

Podešavanje Google naloga

Kada prvi put uključite telefon, možete da aktivirate mrežu, da se prijavite na svoj Google nalog i da izaberete kako želite da koristite pojedine Google usluge.

Da biste podesili Google nalog:

* Prijavite se na Google nalog na ekranu za podešavanje sa upitom.

ILI

* **Aplikacije** > izaberite neku Google aplikaciju, kao što je **Gmail** > izaberite **Sledeće** > izaberite **Kreiraj** da biste kreirali novi nalog.

Ukoliko posedujete Google nalog, unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite **Prijavi se**.

Kada podesite svoj Google nalog na telefonu, vaš telefon će se automatski sinhronizovati s Google nalogom na Webu.

Kontakti, Gmail poruke, događaji iz kalendara i druge informacije iz ovih aplikacija i usluga na Webu sinhronizuju se sa telefonom. (Ova funkcija zavisi od postavki sinhronizacije.)

Nakon što se prijavite, moći ćete da koristite Gmail i da na svom telefonu koristite druge Google usluge.

Wi-Fi

Wi-Fi omogućava širokopojasni Internet pristup dok se nalazite u zoni pokrivanja bežične pristupne tačke (AP).

Uživajte u bežičnom Internetu preko Wi-Fi veze, bez dodatnih troškova.

Uključivanje Wi-Fi veze

Na početnom ekranu otvorite fioku s obaveštenjima i dodirnite .

Ili, dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **Bežične i druge mreže**, a zatim > **Wi-Fi** .

Povezivanje na Wi-Fi mreže

Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ako je prikazana ikona , za povezivanje će vam biti potrebna lozinka.

NAPOMENA:

- Ako niste u dometu Wi-Fi mreže i izaberete 3G vezu, možda će se primenjivati dodatno tarifiranje.
- Ako vaš telefon pređe u režim mirovanja dok je povezan na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi veza će automatski biti onemogućena.
- U tom slučaju, ako telefon ima pristup 3G podacima, može automatski da se

poveže na 3G mrežu, što se može dodatno naplaćivati.

- LG-E405 podržava bezbednosne protokole WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskačućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, ovaj prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

Deljenje veze za prenos podataka na telefonu

Vezu za prenos podataka na telefonu možete podeliti sa jednim računarom preko USB kabla (ova funkcija se zove deljenje Internet veze preko USB kabla). Takođe, vezu za prenos podataka na telefonu možete podeliti sa do pet uređaja istovremeno tako što ćete telefon pretvoriti u prenosni Wi-Fi hotspot.

Kada vaš telefon deli svoju vezu za prenos podataka, u statusnoj traci se prikazuje ikona, a u fioci obaveštenjima se dodaje stalno obaveštenje.

Ikona	Opis
	Deljenje Internet veze preko USB kabla je uključeno
	Prenosni Wi-Fi hotspot je aktivan
	Aktivni su deljenje Internet veze preko USB kabla i prenosni Wi-Fi hotspot

Za najnovije informacije o deljenju Internet veze preko USB kabla i prenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sisteme i druge detalje, posetite http://www.android.com/tether.

NAPOMENA: Povezivanje na mrežne usluge i njihovo korišćenje možda se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Postavke USB veze sa Internetom preko telefona i prenosnog Wi-Fi hotspota

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.

2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.

3 Izaberite opcije koje želite da prilagodite.

Deljenje Internet veze preko USB kabla – označite ovu opciju da biste putem USB veze podelili mobilnu Internet vezu na telefonu sa računarom.

Prenosni Wi-Fi hotspot – označite ovu opciju da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao vezu za Wi-Fi deljenje.

Pomoć – otvara dijalog s informacijama o deljenju Internet veze preko USB kabla i prenosnim Wi-Fi hotspotovima, kao i informacije o tome gde možete saznati više o ovim opcijama.

Deljenje veze za prenos podataka na telefonu putem USB veze

Ako koristite računar s operativnim sistemom Windows 7 ili novijim verzijama operativnog sistema Linux (kao što je Ubuntu), nije potrebno da pripremite računar za povezivanje na Internet preko telefona. Ali, ako koristite računar sa nekom od prethodnih verzija operativnog sistema Windows ili nekim drugim operativnim sistemom, možda će biti potrebno da podesite računar kako bi veza sa Internetom mogla da se uspostavi putem USB veze.

Najnovije informacije o operativnim sistemima koji podržavaju povezivanje na Internet preko telefona i njihovom konfigurisanju možete naći na lokaciji http://www.android.com/tether.

Deljenje Internet veze preko USB kabla i deljenje podataka

Nije moguće istovremeno deljenje Internet veze preko USB kabla i povezivanje sa microSD karticom preko USB kabla. Ako želite da preko USB veze povežete microSD karticu sa računarom, potrebno je da prvo prekinete deljenje Internet veze preko USB kabla.

1. USB kablom koji ste dobili uz telefon povežite telefon sa računarom.
2. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.
3. Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.
4. Označite opciju **Deljenje Internet veze preko USB kabla**.

- Telefon će početi da deli vezu za prenos podataka u mobilnoj mreži sa računarom

preko USB veze. Stalno obaveštenje biće dodato na statusnu traku i u fioku s obaveštenjima.

5 Opozovite izbor opcije **Deljenje Internet veze preko USB kabla** da biste prekinuli deljenje veze za prenos podataka. Ili, umesto toga, možete samo ukloniti USB kabl.

Da biste podelili vezu za prenos podataka na telefonu kao prenosni Wi-Fi hotspot

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.

2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.

3 Označite opciju **Prenosni Wi-Fi hotspot**.

- Nakon nekoliko trenutaka, telefon će početi da emituje svoje ime Wi-Fi mreže (SSID), pa će na nju moći da se poveže do pet računara ili drugih uređaja. Stalno

obaveštenje biće dodato na statusnu traku i u fioku s obaveštenjima.

- Kada je izabrana opcija **Prenosni Wi-Fi hotspot**, možete da promenite naziv mreže i da je obezbedite.

4 Opozovite izbor opcije **Prenosni Wi-Fi hotspot** da biste prestali da delite vezu za prenos podataka preko Wi-Fi veze.

Da biste preimenovali ili obezbedili svoj prenosni hotspot

Možete da promenite ime Wi-Fi mreže (SSID) na telefonu i obezbediti Wi-Fi mrežu.

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Postavke**.

2 Dodirnite stavku **Bežične i druge mreže** i izaberite **Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot**.

3 Proverite da li je izabrana opcija **Prenosni Wi-Fi hotspot**.

4 Dodirnite **Postavke za prenosni Wi-Fi hotspot**.

5 Dodirnite **Konfiguriši Wi-Fi hotspot**.

- Otvoriće se dijalog **Konfiguriši Wi-Fi hotspot**.

- Možete da promenite ime Wi-Fi mreže (SSID) koju vide drugi računari prilikom pretrage Wi-Fi mreža.
- Takođe možete dodirnuti meni **Bezbednost** da biste konfigurisali Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) bezbednost na mreži pomoću PSK ključa.
- Ako dodirnete bezbednosnu opciju **WPA2 PSK**, polje za lozinku biće dodato u dijalog **Konfiguriši Wi-Fi hotspot**. Ako postavite lozinku, moraćete da je unosite prilikom povezivanja na hotspot telefona sa računara ili nekog drugog uređaja.

Odnosno, možete dodirnuti opciju **Otvori** u meniju **Bezbednost** kako biste uklonili bezbednosnu opciju sa Wi-Fi mreže.

PAŽNJA!

Ako ste opciju bezbednosti postavili na **Otvori**, ne možete sprečiti neovlašćenu upotrebu usluga na mreži od strane drugih ljudi, što vam može biti dodatno naplaćeno. Da biste sprečili neovlašćenu upotrebu, preporučujemo da koristite opciju bezbednosti.

6 Dodirnite **Sačuvaj**.

Pozivi

Obavljanje poziva

1 Dodirnite da biste otvorili tastaturu.
2 Unesite broj pomoću tastature. Da biste izbrisali cifru, dodirnite ikonu **Obriši** .
3 Dodirnite ikonu **Poziv** da biste obavili poziv.
4 Da biste završili poziv, dodirnite taster **Kraj** .

SAVET! Da biste uneli znak „+“ neophodan za uspostavljanje međunarodnih poziva, dodirnite i zadržite taster 0+ .

SAVET! Ako su obe SIM kartice umetnute i aktivirane, moguće je izabrati SIM1/SIM2 karticu na ekranu za pozivanje korišćenjem tastera za menjanje SIM kartice.

Pozivanje kontakata

1 Dodirnite da biste otvorili kontakte.
2 Krećite se kroz listu kontakata ili unesite početno slovo ili početna slova kontakta koji želite da pozovete tako što ćete dodirnuti **Pretraga**.

3 Dodirnite kontakt sa liste koji želite da pozovete, pa dodirnite broj ili ikonu za pozivanje da biste obavili poziv.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kad telefon zvoni dok je ekran zaključan, povucite ikonu **Odgovori** nadesno da biste primili dolazni poziv.

Prevucite ikonu **Odbij** nalevo da biste odbili dolazni poziv.

Podešavanje jačine zvuka u toku poziva

Da biste prilagodili jačinu zvuka u slušalici tokom poziva, pritisnite dugme za pojačavanje ili smanjivanje jačine zvuka sa leve strane telefona.

Obavljanje drugog poziva

1 Tokom prvog poziva dodirnite .
2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
3 Dodirnite ikonu **Poziv** da biste započeli poziv.
4 Na ekranu sa pozivima biće prikazana

oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.

5 Dodirnite prikazani broj da biste se prebacivali s poziva na poziv. Odnosno, dodirnite **Spoji pozive** kako biste uspostavili konferencijski poziv.

6 Da biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite **Završi**.

NAPOMENA: Svaki poziv koji obavite biće vam naplaćen.

Pregledanje evidencije poziva

Na početnom ekranu, dodirnite i izaberite karticu **Evidencija poziva**.

Biće prikazana lista svih odlaznih, dolaznih i propuštenih govornih poziva.

SAVET! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje poziva.

SAVET! Dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Izbriši sve** da biste izbrisali sve snimljene stavke.

Postavke poziva

Možete da podesite postavke telefonskog poziva poput prosleđivanja poziva i drugih posebnih funkcija koje vaš operater nudi.

1. Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** da biste otvorili meni s aplikacijama.
2. Pronađite i dodirnite stavku **Postavke**.
3. Dodirnite **Postavke poziva** i izaberite opcije koje želite da podesite.

Kontakti

Možete da dodate kontakte u svoj telefon i da ih sinhronizujete s kontaktima na vašem Google nalogu ili nekom drugom nalogu koji podržava sinhronizaciju kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom ekranu

1 Dodirnite da biste otvorili kontakte.

2 Dodirnite **Pretraga** i pomoću tastature unesite ime kontakta.

Dodavanje novog kontakta

1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta, a zatim pritisnite taster **Meni**. Dodirnite **Dodaj u kontakte**, pa **Kreiraj novi kontakt**.

2 Ukoliko novom kontaktu želite da dodate sliku, dodirnite . Izaberite opciju **Snimi sliku** ili **Izaberi iz galerije**.

3 Izaberite tip kontakta tako što ćete dodirnuti .

4 Dodirnite kategoriju podataka o kontaktu i unesite detalje kontakta.

5 Dodirnite **Sačuvaj**.

Omiljeni kontakti

Kontakte koje često pozivate možete klasifikovati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene

1. Dodirnite da biste otvorili kontakte.
2. Dodirnite kontakt da biste prikazali podatke o njemu.
3. Dodirnite zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica postaje zlatna.

Uklanjanje kontakta sa liste omiljenih

1. Dodirnite da biste otvorili kontakte.
2. Dodirnite karticu **Grupe**, izaberite **Omiljene stavke** sa vrha liste, a zatim odaberite kontakt čije podatke želite da prikažete.
3. Dodirnite zlatnu zvezdicu desno od imena kontakta. Zvezdica će posiveti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih.

Premeštanje kontakata sa starog telefona na novi

Izvezite kontakte iz starog telefona kao CSV datoteku na računar koristeći program za sinhronizaciju s računarom.

1. Instalirajte aplikaciju „LG PC Suite“ na računaru. Pokrenite program i USB kablom povežite svoj uređaj s računarom.
2. Na vrhu ekrana izaberite **Uređaj** > **Uvezi lične informacije** > **Uvezite kontakte**.
3. Otvoriće se iskačući prozor i pojaviće se datoteka sa kontaktima.
4. Izaberite datoteku sa kontaktima, a zatim kliknite na **Otvori**.
5. Otvoriće iskačući prozor za uvoz novog kontakta sa računara u kontakte na uređaju.
6. Ako se kontakti na uređaju i novi kontrakti sa računara razlikuju, izaberite kontakt koji želite da uvezete sa računara.
7. Kliknite na dugme [OK] da biste uvezli novi kontakt sa računara na uređaj.

Poruke

Poruke

Na modelu LG-E405 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan meni koji se lako koristi.

Slanje poruke

1 Dodirnite ikonu na početnom ekranu, a zatim izaberite stavku **Nova poruka** da biste otvorili praznu poruku.

2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Tokom unosa imena kontakta biće prikazani odgovarajući kontakti. Možete da dodirnete nekog od predloženih primalaca. Možete da dodate više kontakata.

NAPOMENA: Biće vam naplaćena po jedna tekstualna poruka za svaku osobu kojoj pošaljete poruku.

3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite da sastavljate poruku.

4 Dodirnite taster **Meni** da biste otvorili meni s opcijama. Izaberite neku od opcija: **Poziv, Prikaži kontakt, Dodaj predmet, Odbaci, Odgovori** i **Još.**

5 Dodirnite **Pošalji** da biste poslali poruku.

6 Otvoriće se ekran s porukama na kome će biti prikazana vaša poruka imena/broja primaoca. Odgovori na poruku će se prikazati na ekranu. Tokom pregleda i slanja dodatnih poruka biće kreirana nit s porukama.

⚠ UPOZORENJE

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke i jezika.

⚠ UPOZORENJE

Ako u SMS poruku dodate sliku, video-zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.

NAPOMENA: Kada tokom poziva dobijete SMS poruku, bićete obavešteni.

Sanduče sa nitima

Poruke (SMS) koje ste razmenili sa drugima mogu biti prikazane u hronološkom redosledu kako biste na praktičan način mogli da pregledate tok razgovora.

Korišćenje emotikona

Osvežite poruke pomoću emotikona.

Prilikom pisanja nove poruke dodirnite taster **Meni**, a zatim izaberite stavku **Umetni emotikon**.

Menjanje postavki za poruke

LG-E405 sadrži unapred definisane postavke za poruke, tako da odmah možete da šaljete poruke. Postavke možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

⚠ UPOZORENJE

U ovom režimu MMS klijentski uređaj vodi korisnika kroz kreiranje i slanje poruka sa sadržajem koji spada u Core MM Content Domain. Ovo vođenje se obavlja pomoću dijaloga s upozorenjima.

NAPOMENA: Postavke info servisa mogu da budu podržane samo za SIM1 karticu.

E-pošta

Otvaranje ekrana za e-poštu i naloge

Aplikaciju **E-pošta** možete koristite za čitanje e-poruka i sa drugih usluga, pored usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta podržava sledeće tipove naloga: POP3, IMAP i Exchange.

Upravljanje nalogom e-pošte

Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, zatim **E-pošta** i na kraju Dobavljač e-pošte.

Prikazaće se čarobnjak za podešavanje koji će vam pomoći da dodate nalog e-pošte. Nakon početnog podešavanja, aplikacija E-pošta prikazaće sadržaj vašeg Prijemnog sandučeta (ako posedujete samo jedan nalog), odnosno ekran Nalozi (ako posedujete više naloga).

E-pošta

Ekran Nalozi

Ekran Nalozi prikazuje Kombinovano prijemno sanduče i sve vaše naloge e-pošte.

1 Otvorite aplikaciju **E-pošta**. Ako se ne nalazite na ekranu Nalozi, dodirnite **taster Meni**, pa dodirnite stavku **Nalozi**.

2 Izaberite dobavljača usluge e-pošte.

– dodirnite da biste otvorili Kombinovano prijemno sanduče s porukama poslatim na sve vaše naloge.

– dodirnite da biste otvorili listu koja sadrži isključivo poruke označene zvezdicom.

– dodirnite ikonu fascikle da biste otvorili fascikle željenog naloga.

Možete da dodirnete nalog kako biste pregledali njegovo Prijemno sanduče. Nalog s kojeg podrazumevano šaljete poruke označen je znakom potvrde.

Otvaranje Objedinjenog prijemnog sandučeta

Ako ste podesili da program E-pošta šalje i prima e-poruke koristeći više naloga, u Objedinjenom prijemnom sandučetu možete da pregledate sve poruke poslate na bilo koji od vaših naloga.

1. Dodirnite **E-pošta**.
2. Dodirnite **Kombinovano prijemno sanduče** (na ekranu Nalozi). Poruke u Objedinjenom prijemnom sandučetu obojene su s leve strane prema nalogu, i to bojom koja se koristi za taj nalog na ekranu Nalozi.

Telefon će preuzeti samo najnovije e-poruke za nalog. Da biste preuzeli više (starijih) e-poruka, dodirnite **Učitaj još poruka** na dnu liste e-poruka.

Sastavljanje i slanje e-pošte

Sastavljanje i slanje poruke

1. Dok ste u aplikaciji **E-pošta**, dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Sastavi**.
2. Unesite adresu željenog primaoca poruke. Tokom unosa teksta biće vam ponuđene odgovarajuće adrese iz Kontakata. Razdvojte adrese zarezima.

3 Dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Dodaj CC/BCC** da biste poslali kopiju ili skrivenu kopiju drugim kontaktima/ e-adresama.

4 Unesite tekst poruke.

5 Dodirnite taster **Meni** i dodirnite **Dodaj prilog** da biste uz poruku poslali datoteku.

6 Dodirnite dugme **Pošalji**.

Ako niste spremni da pošaljete poruku, dodirnite dugme **Sačuvaj kao radnu verziju** kako biste je sačuvali u fascikli **Radne verzije**. Dodirnite radnu verziju poruke u fascikli **Radne verzije** kako biste nastavili njeno pisanje. Vaša poruka će biti sačuvana kao radna verzija i u slučaju da dodirnete taster **Nazad** pre nego što je pošaljete. Dodirnite dugme **Odbaci** da biste otkazali pisanje i izbrisali poruku i sve sačuvane radne verzije. Ako niste povezani na mrežu, na primer, ako koristite režim rada u avionu, poruke koje pošaljete biće sačuvane u fascikli **Odlazno sanduče** dok se ponovo ne povežete na mrežu. Ako sadrži poruke na čekanju, fascikla **Odlazno sanduče** biće prikazana na ekranu Nalozi.

Obratite pažnju na to da se poruke koje pošaljete putem Exchange naloga neće nalaziti na telefonu, već na Exchange serveru.
Ako želite da pregledate poslate poruke u fascikli **Poslato**, dodirnite taster **Meni**, dodirnite **Fascikle**, pa fasciklu **Poslato** i izaberite opciju **Osveži** u meniju s opcijama.

SAVET! Kada u Prijemno sanduče stigne nova e-poruka, bićete obavešteni zvučnim signalom ili vibracijom.

Rad s fasciklama naloga

Svaki nalog sadrži fascikle **Prijemno sanduče**, **Odlazno sanduče**, **Poslato** i **Radne verzije**. U zavisnosti od funkcija koje pruža vaš pružalac usluge za vaš nalog e-pošte, možda će biti dostupne neke dodatne fascikle.

E-pošta

Dodavanje i uređivanje naloga e-pošte

1 Da biste dodali nalog e-pošte, dodirnite karticu **Aplikacije**, pa izaberite stavku **E-pošta**.

2 Izaberite **MS Exchange** ili **Ostalo**, a zatim unesite postavke naloga.

3 Ako nalog e-pošte nije već podešen, dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite opciju **Dodaj nalog** na ekranu Nalozi.

4 Unesite naziv naloga, potvrdite da želite da vaše ime bude prikazano u odlaznoj pošti, a zatim dodirnite dugme **Gotovo**.

Promena postavki naloga

1 Otvorite ekran Nalozi.

2 Dodirnite i zadržite nalog čije postavke želite da promenite. U meniju koji se otvorio dodirnite **Postavke naloga**.

Brisanje naloga e-pošte

1 Otvorite ekran Nalozi.

2 Dodirnite i zadržite nalog koji želite da izbrišete.

3 Dodirnite stavku **Ukloni nalog** u meniju koji se otvorio.

4 Dodirnite dugme **U redu** u dijalogu da biste potvrdili da želite da izbrišete nalog.

Fotoaparat

Upoznavanje sa tražilom

1. **Zumiranje** – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.
2. **Osvetljenost** – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u sliku. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost ili prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.
3. **Režim scene** – izaberite neku od opcija: **Automatski, Portret, Pejzaž, Sportovi, Zalazak Sunca** i **Noć.**
4. **Veličina slike** – dodirnite da biste podesili veličinu snimljene slike (u pikselima).
5. **Postavke** – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa naprednim postavkama.
6. **Video-režim** – pomerite nadole ovu ikonu da biste prešli u video-režim.
7. **Fotografisanje**
8. **Galerija** – dodirnite da biste pregledali poslednju snimljenu fotografiju. Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste unutar režima za fotografisanje pregledali sačuvane fotografije.

Fotoaparat

Brzo fotografisanje

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
2 Držeći telefon u vodoravnom položaju usmerite objektiv prema objektu koji želite da fotografišete.
3 Pritisnite dugme za snimanje do kraja.

Kada snimite fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu. Ako Ne, postavke možete promeniti u postavkama Automatski pregled u opciji Postavke fotoaparata.

Deli Dodirnite da biste podelili fotografiju na neki od sledećih načina: **Bluetooth, Gmail, Google+, Poruke** i **Picasa.**

Postavi kao Dodirnite da biste postavili sliku kao **ikonu kontakta** ili **pozadinu**.

Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime snimljene fotografije.

Dodirnite da biste izbrisali sliku.

Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Fotografija će biti sačuvana.

Dodirnite da biste videli poslednju snimljenu fotografiju, kao i galeriju.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu optičkog tražila dodirnite da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke fotoaparata možete da menjate kretanjem kroz listu. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrednost viša, fotoaparat će biti osetljiviji. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic.

Balans bele – izaberite neku od opcija: **Automatski**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Efekti boja – odaberite nijansu za novu fotografiju.

Tajmer – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon pritiskanja dugmeta za snimanje. Izaberite **Isključeno**, **3 sek.**, **5 sek.** ili **10 sek**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji**.**

Zvuk okidanja – izaberite jedan od četiri zvuka pri zatvaranju blende.

Automatski pregled – ako uključite **Automatski pregled**, slika koju ste upravo snimili biće automatski prikazana.

Dodavanje lokacije – aktivirajte ovu opciju ako želite da na telefonu koristite usluge zasnovane na lokaciji. Snimajte fotografije na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju. Ukoliko otpremite označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je GPS aktiviran.

Memorija – odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

– vratite sve podrazumevane postavke fotoaparata.

– dodirnite kad god poželite da saznate svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak vodič.

SAVET! Kada izađete iz aplikacije Fotoaparat, neke postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, npr. balans bele, efekti boja i tajmer. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.

SAVET! Meni Postavke prikazuje se preko ekrana tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

Pregledanje sačuvanih fotografija

Pristup sačuvanim fotografijama kada je aktivan režim **Fotografisanja**. Samo dodirnite pa dodirnite ekran. Prikazaće se **Prikaz slajdova** i **Meni**.

SAVET! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

- dodirnite da biste videli prikaz slajdova.

- dodirnite da biste podelili sadržaj ili izbrisali fotografiju. Dodirnite **Još** da biste videli još opcija.

Detalji – pogledajte informacije o sadržaju.

Postavi kao – postavite kao ikonu kontakta ili pozadinu.

Iseci – isecite fotografiju. Pomerajte prst preko ekrana kako biste označili oblast.

Rotiraj – rotiranje nalevo ili nadesno.

Video kamera

Upoznavanje sa tražilom

1. **Zumiranje** – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.
2. **Osvetljenost** – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u video zapis. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost video zapisa ili prema znaku „+“ da biste je povećali.
3. **Veličina slike** – Dodirnite da podesite veličinu (u pikselima) video zapisa koji snimate.
4. **Snimanje audio zapisa** – odaberite Bez zvuka da biste snimali video zapis bez zvuka.
5. **Postavke** – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa naprednim postavkama.
6. **Režim kamere** – prevucite naviše ovu ikonu da biste prešli u režim kamere.
7. **Započni snimanje**
8. **Galerija** – dodirnite da biste pregledali poslednji snimljeni video zapis. Na ovaj način možete da pristupite galeriji da biste u okviru video režima pregledali sačuvane video zapise.

Video kamera

Brzo snimanje video-zapisa

1 Pomerite naniže dugme za izbor režima **Fotografisanja** i ikona će se promeniti u .
2 Tražilo kamere pojaviće se na ekranu.
3 Držeći telefon horizontalno, usmerite objektiv prema objektu koji želite da snimite kamerom.
4 Jednom dodirnite dugme Snimi da biste započeli snimanje.
5 Na dnu ekrana tražila pojaviće se natpis REC zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
6 Dodirnite na ekranu da biste zaustavili snimanje.

Nakon snimanja video zapisa

Na ekranu će biti prikazana statična slika koja predstavlja video zapis. Ako Ne, postavke možete promeniti u postavkama Automatski pregled u opciji Postavke fotoaparata.

Reprodukuj Dodirnite da biste prikazali video zapis.

Deli Dodirnite da biste podelili video zapis na neki od sledećih načina: **Bluetooth, Gmail, Poruke** i **YouTube.**

NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu dodatno se naplaćuje.

Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime snimljenog video zapisa.

Dodirnite da biste izbrisali upravo snimljeni video zapis. Potvrdite tako što ćete izabrati **OK**. Ponovo će se prikazati tražilo.

Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Video zapis će biti sačuvan.

Dodirnite da biste videli poslednji snimljeni video zapis, kao i galeriju.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu tražila, dodirnite da biste otvorili sve napredne opcije. Podešavanja video kamere možete da menjate kretanjem kroz listu. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

Balans bele – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje u video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Izaberite **Automatski**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Video kamera

Efekti boja – izaberite nijansu boje koju želite da koristite za novi prikaz.

Automatski pregled – video zapis koji ste upravo snimili biće automatski prikazan.

Memorija – odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

– vratite podrazumevane postavke video kamere.

– dodirnite da biste saznali kako se koristi neka funkcija. Prikazaće se kratak vodič.

Pregledanje sačuvanih video-zapisa

1 U tražilu dodirnite .
2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
3 Dodirnite jednom video zapis kako bi bio prikazan ispred galerije. Reprodukcija će automatski započeti.

Podešavanje jačine zvuka pri reprodukciji video-zapisa

Da biste podesili jačinu zvuka u toku reprodukcije video zapisa, upotrebite tastere za jačinu zvuka sa leve strane telefona.

Multimedija

Galerija

Dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite stavku **Galerija**. Možete da otvorite listu traka kataloga koje sadrže sve vaše multimedijske datoteke.

Režim prikaza

Dodirnite **Galerija**. Aktiviraće se prikaz u obliku fascikli.

Dodirnite bilo koju fasciklu i aktiviraće se prikaz u vidu mreže. Ako dodirnete bilo koju fotografiju, biće prikazana preko celog ekrana.

Prikaz sa vremenskom osom

Opcija **Galerija** na modelu LG-E405 pruža hronološki prikaz vaših fotografija i video zapisa. Kada je aktiviran prikaz u vidu mreže, prevucite nadesno, nakon čega će biti prikazan datum snimanja fotografija počevši od najnovijeg. Ako izaberete određeni datum, biće grupisane sve fotografije koje ste snimili tog dana.

Muzika

Telefon LG-E405 ima ugrađeni muzički plejer pomoću kojeg možete slušati svoje omiljene

numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite Aplikacija, a zatim **Muzika**.

Reprodukcija numere

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite stavku **Muzika**.
2 Dodirnite **Numere**.
3 Izaberite pesmu koju želite da reprodukujete.
4 Dodirnite ⏸ da biste pauzirali numeru.
5 Dodirnite ⏭ da biste prešli na sledeću numeru.
6 Dodirnite ⏮ da biste se vratili na početak numere. Dodirnite ⏮ dvaput da biste se vratili na prethodnu numeru.

Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije, koristite tastere za pojačavanje, odnosno smanjivanje jačine zvuka na levoj strani telefona.

Dodirnite i zadržite bilo koju pesmu na listi. Prikazaće se opcije **Pokreni, Dodaj u listu za reprodukciju, Koristi kao zvuk zvona, Izbriši, Detalji, Deli** i **Pretraži**.

NAPOMENA: Autorska prava na muziku mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga može biti neophodno da nabavite dozvolu ili licencu za reprodukciju ili za kopiranje muzike. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre nego što preuzmete ili kopirate datoteku, proverite zakone u svojoj zemlji koji se tiču korišćenja takvog materijala.

Prenos datoteka pomoću USB memorije

Da biste prebacili datoteke pomoću USB uređaja

1. Povežite telefon LG-E405 sa računarom pomoću USB kabla.
2. Iz liste sa režimima USB veze, koja se bude otvorila, izaberite opciju USB memorija.
3. Otvorite fasciklu prenosne memorije na računaru. Možete da pregledate sadržaj memorijske kartice na računaru i da prebacujete datoteke.

4 Kopirajte datoteke sa računara u fasciklu na uređaju.

5 Kada završite, izaberite opciju „Samo punjenje“ da biste prekinuli vezu sa telefonom.

Kako da prebacite muziku / video datoteke na telefon

1 Povežite telefon i računar USB kablom. Na početnom ekranu dodirnite fioku s obaveštenjima i prstom je povucite naniže. Izaberite **USB veza je uspostavljena** > **Uključi USB memoriju,** pa izaberite **Otvori fasciklu** da biste pregledali datoteke iz iskačućeg prozora **Prenosni disk** koji će se pojaviti na računaru. Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, potrebno je da ga ručno podesite. Više informacija potražite u odeljku „Prenos datoteka pomoću USB memorije“.

2 Prebacite muzičke ili video datoteke sa računara na prenosivu memoriju telefona.

- Pomoću čitača kartica možete da kopirate ili premestite datoteke s računara u prenosivu memoriju telefona.

- Ako uz video datoteku postoji datoteka s titlom (*.srt datoteka s istim nazivom kao video datoteka), postavite je u istu fasciklu kako bi se titlovi automatski učitali prilikom reprodukcije video datoteke.
- Prilikom preuzimanja muzičkih ili video datoteka, mora se osigurati poštovanje autorskih prava. Imajte u vidu da oštećene datoteke ili datoteke s pogrešnom oznakom tipa mogu oštetiti telefon.

Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze

Slanje podataka putem Bluetooth veze

Pomoću odgovarajuće aplikacije možete da šaljete podatke putem Bluetooth veze. Za razliku od većine mobilnih telefona, za slanje se ne koristi Bluetooth meni.

* **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite **Slika** > **Meni**. Kliknite na dugme **Deli**, pa izaberite **Bluetooth**. Proverite da li je Bluetooth veza uključena, pa izaberite **Skeniraj uređaje**. Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke sa liste.

* **Izvoz kontakata:** pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite adresu na koju želite da izvezete kontakte. Dodirnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Deli** > **Bluetooth**. Proverite da li je Bluetooth veza uključena, pa izaberite **Skeniraj uređaje**. Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete podatke sa liste.
* **Slanje više izabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Da biste izabrali više kontakata, dodirnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Deli**. Izaberite kontakte koje želite da pošaljete ili dodirnite opciju **Izaberi sve** sa vrha > **Deli** > **Bluetooth** > **Omogući Bluetooth**, pa izaberite Skeniraj uređaje > izaberite uređaj sa liste kojem želite da pošaljete podatke.
* **Povezivanje na FTP (ovaj telefon podržava samo FTP servere):** izaberite **Postavke** > **Bežične i druge mreže** > **Bluetooth postavke**. Potvrdite izbor u polju **Vidljiv** da biste mogli da tražite telefon sa drugih uređaja. Pronađite FTP uslugu i povežite se na FTP server.

- Ako želite da pronađete ovaj telefon sa drugih uređaja, idite na **Postavke** > **Bežične i druge mreže** > **Bluetooth postavke**. Izaberite polje **Vidljiv**. Nakon 120 sekundi, ova opcija će se isključiti.

Uslužni programi

Podešavanje alarma

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite **Sat**.

2 Ako želite da dodate novi alarm, dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj alarm**.

3 Podesite vreme da biste uključili alarm. Nakon što podesite vreme, LG-E405 će vas obavestiti koliko vremena je preostalo do oglašavanja alarma.

4 Podesite opcije **Ponovi, Melodija zvona** ili **Vibracija**, pa dodajte oznaku da biste alarmu dali ime. Dodirnite **Gotovo**.

NAPOMENA: da biste promenili postavke alarma na ekranu sa listom alarma, dodirnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Postavke**. Možete da podesite sledeće opcije: **Alarm je u režimu bez zvuka, Jačina zvuka alarma, Dužina odlaganja** i **Ponašanje bočnog tastera**.

Upotreba kalkulatora

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite stavku **Kalkulator**.

2 Dodirnite numeričke tastere da biste uneli brojeve.

3 Za jednostavna izračunavanja dodirnite željenu funkciju (+, –, x ili ÷), a zatim =.

4 Za složenija izračunavanja pritisnite taster **Meni**, dodirnite tablu **Napredno ,** a zatim izaberite sin, cos, tan, log itd.

Dodavanje događaja u kalendar

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite stavku **Kalendar**.

2 Da biste proverili sadržaj događaja, dodirnite datum. Dodirnite i zadržite ukoliko želite da dodate novi događaj. Dodirnite **Novi događaj**.

3 Dodirnite **Šta**, a zatim upišite naziv događaja. Proverite datum, a zatim unesite vreme početka i završetka događaja.

4 Takođe, dodirnite **Gde**, a zatim unesite lokaciju.

5 Ako želite da dodate belešku svom događaju, dodirnite **Opis** i unesite detalje.

6 Ako želite da se alarm ponavlja, podesite **Ponavljanje**, i po potrebi postavite **Podsetnike**.

7 Dodirnite **Gotovo** da biste sačuvali događaj u kalendaru. Obojeni kvadrat na

kalendaru označava dane za koje postoje sačuvani događaji. U vreme početka događaja oglasiće se alarm kako ga ne biste propustili.

Menjanje prikaza kalendara

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim izaberite stavku **Kalendar**. Dodirnite taster **Meni**.

2 Izaberite prikaz kalendara za određeni dan, sedmicu ili mesec.

Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije** i izaberite **Snimanje glasa**.

2 Dodirnite da biste započeli snimanje.

3 Dodirnite da biste prekinuli snimanje.

4 Dodirnite da biste preslušali snimak.

NAPOMENA: Dodirnite ≡ da biste pristupili albumu. Možete da preslušate snimak.

Napomena: Dostupno vreme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje snimljenog materijala

1. Kada završite snimanje, možete da pošaljete zvučni zapis tako što ćete dodirnuti **Podeli**.
2. Izaberite **Bluetooth** i **Gmail**. Kad izaberete **Gmail**, poruci koju pišete biće dodat glasovni zapis, a zatim ćete napisati poruku i poslati je na uobičajen način.

Polaris Viewer

Polaris Viewer je profesionalno mobilno rešenje za Office koje omogućava praktično prikazivanje raznih tipova Office dokumenata, što obuhvata Word, Excel i PowerPoint datoteke, na mobilnom uređaju – kad god poželite, gde god da se nalazite.

Upravljanje datotekama

Polaris Viewer korisnicima mobilnih telefona pruža praktične funkcije za upravljanje datotekama, što obuhvata kopiranje, lepljenje, preimenovanje te brisanje datoteka i fascikli direktno na uređaju.

Prikazivanje datoteka

Korisnici mobilnih telefona sada mogu lako pregledati širok spektar tipova datoteka, što obuhvata Microsoft Office dokumente i Adobe PDF datoteke. Prilikom pregledanja dokumenata u programu Polaris Viewer, objekti i raspored ostaju isti kao u originalnim dokumentima.

Menadžer aplikacija

Funkcija Menadžer aplikacija služi za upravljanje aplikacijama. Možete lako proveriti broj trenutno pokrenutih aplikacija i zatvoriti aplikacije po želji. Takođe, možete deinstalirati aplikacije koje ste instalirali na uređaju.

Web

Pregledač

Pregledač omogućava brz pristup šarenom svetu igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još mnogo toga na mobilnom telefonu. Gde god da ste, šta god da vas zanima.

NAPOMENA: Povezivanje sa ovim uslugama i preuzimanje sadržaja dodatno se naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Korišćenje trake s alatkama za Web

Dodirnite da biste se vratili na prethodnu stranicu.

Dodirnite da biste prešli na sledeću stranicu koju ste posetili posle trenutne stranice. Ova funkcija je suprotna funkciji tastera **Nazad**, koji vas vraća na prethodnu stranicu.

Dodirnite da biste prikazali sve otvorene prozore.

Dodirnite da biste dodali novi prozor.

Dodaje/prikazuje obeleživač i prikazuje **Najčešće posećivano, Pročitaj kasnije** i **Istoriju**.

Korišćenje opcija

Dodirnite taster **Meni** da biste videli opcije.

Pročitaj kasnije – Dodajte trenutnu Web lokaciju i pročitajte ju kasnije.

Dodaj RSS kanal – dodaje trenutnu Web stranicu RSS kanalu.

Deli stranicu – Web stranicu možete podeliti sa drugima.

Pronađi na stranici – Na trenutnoj Web stranici možete pronaći slova ili reči.

Izaberi tekst – Sa Web stranice možete kopirati bilo koji deo teksta.

Još

- **Matična stranica:** otvaranje matične stranice.
- **Postavi matičnu stranicu:** postavljanje trenutne Web stranice kao matične stranice.

Web

- **Dodaj prečicu na početnom ekranu:** dodajte prečicu otvorene Web stranice na početni ekran.
- **Informacije o stranici:** prikazuje informacije o Web stranici.
- **Preuzete stavke:** prikazuje istoriju preuzimanja.
- **Postavke**: menjanje postavki pregledača.

SAVET! Da biste se vratili na prethodnu Web stranicu, pritisnite taster **Nazad**.

Postavke

Na početnom ekranu dodirnite karticu **Aplikacije**, a zatim pronađite i dodirnite opciju **Postavke**.

Dual SIM postavke

Možete konfigurisati Dual SIM postavke.

Kada su u telefon postavljene dve SIM kartice, informacije o SIM karticama se prikazuju. Dodirnite da biste označili. Ovo uključuje izabranu SIM karticu da bi bila aktivna.

NAPOMENA: Nije dozvoljeno da se obe SIM kartice istovremeno isključe.

Prenos podataka omogućen – dodirnite da biste označili. Ovo omogućava pristup podacima preko mobilne mreže.

Podraz. mreža za razmenu pod. – možete promeniti podrazumevanu mrežu za razmenu podataka. Sve mobilne usluge za prenos paketa podataka (veb, MMS, e-pošta itd.) koristiće SIM karticu koja je izabrana za ovu vrednost.

Kada je postavljena samo jedna SIM kartica, podrazumevana mreža za prenos podataka je podešena shodno umetnutoj SIM kartici i to nije dozvoljeno menjati.

NAPOMENA: Kada je uključen režim rada u avionu, Dual SIM postavke su onemogućene.

Podaci u romingu – dodirnite da biste označili. Omogućava da se povežete sa uslugama za prenos podataka u romingu.

Bežično povezivanje i mreže

Odavde možete da upravljate Wi-Fi i Bluetooth vezom. Takođe, možete da podesite mobilne mreže i da pređete na režim rada u avionu.

Režim rada u avionu – nakon aktiviranja režima rada u avionu, sve bežične veze biće onemogućene.

Wi-Fi – dodirnite da biste izabrali: uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

Wi-Fi postavke – omogućava vam da podesite bežične pristupne tačke i da upravljate njima. Podešavanja obaveštenja o mrežama ili dodavanje Wi-Fi mreže. Ekranu za napredne postavke za Wi-Fi pristupa se sa ekrana za Wi-Fi postavke. Dodirnite taster **Meni** i izaberite **Napredno**.

SAVET! Kako pribaviti MAC adresu

Da biste uspostavili vezu u pojedinim bežičnim mrežama s MAC filtrima, neophodno je da u ruter unesete MAC adresu svog telefona LG-E405.

MAC adresu možete prikazati na sledeći način: Dodirnite **Aplikacije > Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi postavke**, pa dodirnite taster **Meni**. Zatim izaberite **Napredno > MAC adresa**.

Bluetooth – dodirnite da biste izabrali: uključuje Bluetooth radi povezivanja s Bluetooth uređajima.

Bluetooth postavke – podesite naziv uređaja i vidljivost i potražite druge uređaje. Ili pogledajte listu Bluetooth uređaja koje ste prethodno konfigurisali i one koji su otkriveni kada je telefon poslednji put skenirao Bluetooth uređaje.

Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot – možete podesiti postavke deljenja Internet veze preko USB kabla i prenosnog Wi-Fi hotspota.

VPN postavke – prikazivanje liste virtuelnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurisali. Omogućava dodavanje različitih tipova VPN mreža.

Mobilne mreže – podešavanje opcija za prenos podataka u romingu, mrežni režim i operatore, imena pristupnih tačaka (APN) i slično.

Postavke poziva

< Brojevi za fiksno biranje >

Izaberite stavku **Brojevi za fiksno biranje** da biste uključili i sastavili listu brojeva koji se mogu pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd koji ćete dobiti od svog operatera. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze na utvrđenoj listi.

< Govorna pošta >

Usluga govorne pošte – omogućava da izaberete uslugu govorne pošte na vašoj mreži.

Postavke govorne pošte – ako koristite uslugu govorne pošte mrežnog operatera, ova opcija vam omogućava da unesete broj telefona koji će se koristiti za slušanje i upravljanje govornom poštom.

< Ostale postavke poziva >

Prosleđivanje poziva – odaberite da li želite da preusmeravate sve pozive, kada je linija zauzeta, kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.

Zabrana poziva – izaberite kada želite da zabranite pozive. Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od operatera mobilne telefonije.

Trajanje poziva – prikazuje trajanje svih poziva, odlaznih poziva, dolaznih poziva i poslednjeg poziva.

Dodatne postavke – ova stavka vam omogućava da izmenite sledeće postavke:

ID pozivaoca: izaberite da li će vaš broj biti prikazan tokom odlaznog poziva. (Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.)

Poziv na čekanju: ako je poziv na čekanju aktiviran, telefon će vas obavestiti o dolaznom pozivu dok tokom obavljanja poziva. (zavisi od dobavljača usluga).

< Zajedničko >

Poruke izvinjenja – kada odbijete poziv, pomoću ove funkcije možete brzo da

pošaljete poruku. Ovo je korisno ako treba da odbijete poziv jer se nalazite na sastanku.

Odbijanje poziva – pomoću ove opcije možete da podesite funkciju odbijanja poziva. Izaberite jednu od opcija: **Isključeno, Lista odbijanja** ili **Odbij sve pozive**.

Zvuk

< Opšte >

Režim bez zvuka – možete da utišate sve zvukove (što obuhvata melodije zvona i obaveštenja), osim zvukova reprodukcije muzike, video zapisa i podešenih alarma. Zvukove multimedijalnih sadržaja i alarma morate da isključite u njihovim aplikacijama.

Vibracija – omogućava uključivanje vibriranja telefona prilikom dolaznog poziva.

Jačina zvuka – omogućava podešavanje jačine zvuka za melodije zvona, multimediju i alarme. Ako opozovete izbor opcije da za obaveštenja koristite istu jačinu zvuka kao i za dolazne pozive, možete posebno podesiti jačinu zvuka za dolazne pozive i obaveštenja.

< Dolazni pozivi >

Melodija zvona telefona – omogućava izbor podrazumevane melodije zvona za

dolazne pozive.

< Obaveštenja >

SIM1 melodija zvona telefona/SIM2 melodija zvona telefona – omogućava izbor podrazumevane melodije zvona za obaveštenja.

< Odziv >

Čujni tonovi dodira – možete podesiti telefon da reprodukuje tonove dok koristite numeričku tastaturu za biranje brojeva.

Čujna biranja – omogućava da telefon reprodukuje zvuk kada dodirnete neki taster, ikonu i druge stavke na ekranu koje reaguju na dodir.

Zvuci pri zaključavanju ekrana – omogućava da telefon reprodukuje zvuk prilikom zaključavanja i otključavanja ekrana.

Ekran

Osvetljenost – podesite osvetljenost ekrana.

Automatsko rotiranje ekrana – podesite ovu opciju da bi telefon menjao orijentaciju ekrana prilikom rotacije.

Animacija – uključite ovu opciju za prikaz animacije.

Vreme isteka ekrana – podešavanje vremena isteka za ekran.

Ušteda energije

Aktiviraj uštedu energije – omogućava vam da postavite vreme aktiviranja režima za uštedu energije.

< Stavke za uštedu energije >

Podesite za biste isključili željene stavke Wi-Fi, Automatska sinhronizacija, Bluetooth, GPS, Animacija, Osvetljenost.

Podešavanje osvetljenosti – ako izaberete Osvetljenost, možete da podesite procenat osvetljenosti.

< Baterija >

Korišćenje baterije – pogledajte šta troši bateriju.

Lokacija i bezbednost

Koristi bežične mreže – ako izaberete opciju **Koristi bežične mreže**, telefon će određivati vašu okvirnu lokaciju pomoću Wi-Fi i mobilnih mreža. Nakon što izaberete ovu opciju, bićete upitani da li ste saglasni da Google koristi vašu lokaciju pri pružanju ovih usluga.

Koristi GPS satelite – ako izaberete opciju **Koristi GPS satelite**, telefon će moći da utvrdi vašu lokaciju do nivoa ulice.

Podešavanje zaključavanja ekrana – postavite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana. Možete podesiti **PIN kôd** ili **lozinku** umesto **šablona** ili izabrati opciju **Ništa**.

Kada uključite telefon ili aktivirate ekran, od vas će biti zatraženo da nacrtate šablon za otključavanje kako biste otključali ekran.

Podešavanje zaključavanja SIM kartice – podesite zaključavanje SIM kartice ili promenite njen PIN kôd.

Vidljive lozinke – izaberite ovu opciju za prikaz lozinki prilikom kucanja ili je isključite kako lozinke ne bi bile prikazane pri kucanju.

Izaberite administratore uređaja – prikaz ili deaktiviranje administratora uređaja.

Koristi bezbedne akreditive – omogućava pristup bezbednosnim certifikatima.

Instaliraj sa SD kartice – izaberite da biste instalirali šifrovane certifikate sa SD kartice.

Postavi lozinku – podesite ili izmenite lozinku za memoriju akreditiva.

Obriši memoriju – brisanje celokupnog sadržaja iz memorije akreditiva i resetovanje lozinke.

Aplikacije

Možete upravljati aplikacijama.

Nepoznati izvori – podrazumevana postavka za instaliranje aplikacija koje ne potiču s lokacije Market.

Upravljanje aplikacijama – upravljanje instaliranim aplikacijama i njihovo uklanjanje.

Pokrenute usluge – proverite koje su usluge trenutno pokrenute.

Korišćenje memorije – prikazivanje količine memorije koju zauzimaju aplikacije.

Korišćenje baterije – pogledajte koje aplikacije troše bateriju.

Razvoj – podešavanje opcija za razvoj aplikacija.

Nalozi i sinhronizacija

< Opšte postavke sinhronizacije >

Podaci u pozadini – omogućava aplikacijama da sinhronizuju podatke u

pozadini, bez obzira na to da li ih aktivno koristite. Opozivanje izbora ove postavke može da produži trajanje baterije i smanji korišćenje podataka (ali ga ne eliminiše).

Automatska sinhronizacija – omogućava aplikacijama da prema sopstvenom rasporedu obavljaju sinhronizaciju, šalju i primaju podatke.

< Upravljanje nalozima >

Lista svih Google naloga i drugih naloga koje ste dodali u telefon.

Ako dodirnete nalog na ovom ekranu, otvoriće se ekran naloga.

Privatnost

Promenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Napravi rezervnu kopiju mojih podataka:** postavite da biste napravili rezervne kopije svojih postavki i podataka iz aplikacija na Google serveru.
- **Automatsko vraćanje:** postavite da biste vratili postavke i podatke iz aplikacija kada se aplikacije ponovo instaliraju na uređaju.
- **Resetovanje na fabričke postavke:** resetujte postavke na podrazumevane fabričke vrednosti i izbrišite sve podatke.

Ako poništite postavke telefona na ovaj način, od vas će biti zatraženo da ponovo unesete iste informacije kao kada ste prvi put pokrenuli Android.

Memorija

< Interna memorija >

Pogledajte ukupan dostupan prostor u internoj memoriji. Dodirnite **Izbriši internu memoriju** ako želite da izbrišete sve podatke iz interne memorije.

< SD kartica >

Provera ukupno dostupnog prostora na SD kartici. Dodirnite **Isključi SD karticu** radi bezbednog uklanjanja. Izaberite opciju **Obriši SD karticu** ako želite da izbrišete sve podatke sa nje.

< Sistemska memorija >

Proveravanje dostupnog prostora.

Jezik i tastatura

Podesite lokalni jezik i region, kao i postavke tastature.

Unos glasom i reprodukcija glasa

< Unos glasom >

Postavke prepoznavanja glasa – koristite **Postavke prepoznavanja glasa** za konfigurisanje funkcije unosa glasom u operativnom sistemu Android.

- **Jezik:** otvara ekran na kojem možete da podesite jezik koji koristite prilikom glasovnog unosa teksta.
- **SafeSearch:** otvaranje dijaloga u kojem možete podesiti da li želite da Google SafeSearch filter blokira određene rezultate.
- **Blokiraj nepristojne reči:** kada ova opcija nije izabrana, Google funkcija prepoznavanja glasa će prilikom unošenja teksta govorom prepoznavati i transkribovati reči koje se mogu smatrati nepristojnim. Kada se ova opcija izabere, Google prepoznavanje glasa u transkripciji zamenjuje takve reči čuvarom mesta sačinjenom od simbola (*).

< Reprodukcija glasa >

Postavke pretvaranja teksta u govor – koristite **Postavke pretvaranja teksta u**

govor da biste podesili Android sintetizator teksta u govor za korišćenje u aplikacijama koje to podržavaju.

NAPOMENA: Ako nemate instalirane podatke sintetizatora teksta u govor, dostupna je samo postavka **Instaliraj govorne podatke**.

- **Slušajte primer:** reprodukcija kratkog primera sintetizatora govora sa vašim trenutnim postavkama.
- **Uvek koristi moje postavke:** označite da biste postavke na ovom ekranu koristili umesto postavki sintetizatora govora iz drugih aplikacija.
- **Podrazumevana mašina:** otvaranje dijaloga u kojem možete podesiti aplikaciju za pretvaranje teksta u govor koju želite da koristite ako je instalirano više takvih aplikacija.
- **Instaliraj govorne podatke:** ako na vašem telefona nisu instalirani podaci za sintezu govora, ova opcija omogućava povezivanje na Play Store i vodi vas kroz postupak preuzimanja i instalacije ovih podataka. Ova postavka nije dostupna ako su podaci već instalirani.

- **Brzina govora:** otvaranje dijaloga u kojem možete izabrati koliko brzo želite da sintetizator govori.
- **Jezik:** otvaranje dijaloga u kojem možete izabrati jezik teksta na kojem želite da sintetizator čita. Ova opcija je naročito korisna kada se koristi sa opcijom **Uvek koristi moje postavke** kako biste bili sigurni da će tekst biti pravilno izgovoren u različitim aplikacijama.
- **Pico TTS**: konfigurisanje postavki funkcije **Pico TTS**.

Pristupačnost

Postavke **Pristupačnost** služe za konfigurisanje dodatnih komponenti za pristupačnost ako ste ih instalirali na telefonu.

NAPOMENA: neophodne su dodatne komponente.

Povezivanje

Tip USB veze – Možete da podesite željeni režim (**Samo punjenje, USB memorija, PC softver** ili **Deljenje Internet veze preko USB kabla**).

Uvek pitaj – Označite ako želite da se prozor za režim USB povezivanja prikazuje svaki put kada se priključi USB kabl.

Wi-Fi veza – Označite da biste sa Wi-Fi vezom koristili LG PC Suite. Napominjemo da bi Wi-Fi veza za LG PC Suite trebala da bude spojena preko Wi-Fi veze u podešavanju **Bežične i druge mreže**.

Datum i vreme

Pomoću postavki **Datum i vreme** možete izabrati način na koji će biti prikazan datum. Ove postavke možete da koristite i za podešavanje sopstvenog vremena i vremenske zone, umesto da trenutno vreme dobijate sa mobilne mreže.

Osnovni podaci o telefonu

Pregledajte pravna obaveštenja i proverite status telefona i verziju softvera.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera za telefon

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone putem Interneta

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji http://update.lgmobile.com ili http://www.lg.com/common/index.jsp → izaberite zemlju i jezik.

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje firmvera telefona na noviju verziju preko Interneta, bez posećivanja servisnog centra. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB kabla za prenos podataka ili baterije tokom nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

NAPOMENA: Kompanija LG zadržava pravo da, prema sopstvenom nahođenju, ispravke firmvera učini dostupnim samo za određene modele i ne garantuje dostupnost novije verzije firmvera za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko bežične mreže (OTA)

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje firmvera telefona na noviju verziju preko bežične mreže (OTA), bez povezivanja USB kabla za prenos podataka. Ova funkcija je dostupna samo u slučaju da kompanija LG učini dostupnom noviju verziju firmvera za vaš uređaj.

Prvo proverite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > **Osnovni podaci o telefonu** > **Ažuriranje softvera** > **Proveriti sada za ažuriranje.**

Ažuriranje takođe možete odložiti za 1 čas, 4 časa, 8 časova ili 24 časa. U tom slučaju, nakon isteka podešenog vremena, aplikacija će vas obavestiti da je potrebno da obavite ažuriranje. Takođe, raspored ažuriranja možete promeniti ili ručno obaviti ažuriranje.

NAPOMENA: Ova funkcija zavisi od dobavljača usluga mreže, regiona ili države.

DivX Mobile DIVX™

VIŠE O DIVX VIDEO ZAPISIMA: DivX® je digitalni video format koji je razvila kompanija DivX, LLC, podružnica korporacije Rovi. Ovo je zvanični uređaj sa oznakom

DivX Certified® koji podržava reprodukciju DivX video zapisa. Na lokaciji www.divx.com možete da pronađete više informacija i softverskih alatki za konvertovanje datoteka u DivX video format.

VIŠE O DIVX VIDEO ZAPISIMA NA ZAHTEV: ovaj uređaj za oznakom DivX Certified® mora da se registruje da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX video zapise na zahtev (VOD). Da biste saznali svoj kôd, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za podešavanje uređaja. Dodatne informacije o dovršavanju registracije potražite na vod.divx.com.

DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video zapisa rezolucije do 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštićene žigove korporacije Rovi ili njenih podružnica i koriste se po licenci.

Ažuriranje softvera

Obaveštenje:

Softver otvorenog koda

Da biste za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kôd, posetite http://opensource.lge.com/

Svi navedeni licencni uslovi, odricanja odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje sa izvornim kodom.

Dodatna oprema

Sledeća dodatna oprema dostupna je za telefon LG-E405. (**Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.**)

Putni adapter

Baterija

Data kabl

Povežite LG-E405 sa računarom.

Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-E405.

NAPOMENA:

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Tehnički podaci

Temperatura

Maks: +50°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Min: -10°C

Rešavanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Da biste rešili određene probleme, biće neophodno da se obratite svom operateru, ali ćete većinu problema moći i sami lako da otklonite.

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema mrežne veze/gubitak mreže	Signal je slab ili ste van dometa mreže. Operater je primenio nove usluge.	Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu pokrivenosti mreže vašeg operatera. Proverite da li je SIM kartica starija od 6~12 meseci. Ako jeste, zamenite SIM karticu u najbližem predstavništvu vašeg operatera mobilne telefonije. Obratite se svom operateru.

Rešavanje problema

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Kodovi se ne podudaraju	Da biste promenili bezbednosni kôd, moraćete da potvrdite novi kôd tako što ćete ga ponovo uneti. Dva koda koja ste uneli se ne podudaraju.	Ako izgubite kôd, obratite se svom operateru.
Ne može se podesiti neka aplikacija	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija.	Obratite se svom operateru.

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Pozivanje nije moguće	Greška pri biranju broja	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu.
	Umetnuta je nova SIM kartica.	Proverite koja su nova ograničenja.
	Dostigli ste ograničenje prepaid računa.	Obratite se dobavljaču usluga ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.
Telefon nije moguće uključiti	Prekratko ste pritisnuli taster Uklj./isklj.	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu.
	Kontakti na bateriji su prljavi.	Očistite kontakte baterije.

Rešavanje problema

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Greška pri punjenju	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Spoljna temperatura je previsoka ili preniska.	Proverite da li se telefon puni pri uobičajenoj temperaturi.
	Problem s kontaktom	Proverite punjač i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napona	Priključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač je neispravan	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
	Pogrešan tip punjača	Koristite isključivo originalni LG pribor.
	Baterija je neispravna	Zamenite bateriju.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite meni Podešavanja i isključite ovu funkciju.

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Nije moguće primati/slati SMS poruke i slike	Memorija je puna	Izbrišite deo poruka sa telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan tip datoteke	Proverite koji su formati datoteka podržani.
SD kartica ne funkcioniše	Podržani su FAT 16 i FAT 32 sistemi datoteka.	Proverite sistem datoteka SD kartice pomoću čitača kartice ili formatirajte SD karticu koristeći telefon.
Ekran se ne uključuje kada primam poziv.	Problem sa senzorom blizine	Ako koristite zaštitnu traku ili kućište, proverite da li pokriva oblast oko senzora blizine. Obezbedite da oblast oko senzora blizine bude čista.

Rešavanje problema

Simptom	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Bez zvuka	Režim vibracije	Proverite status postavki menija za zvuk kako biste bili sigurni da se telefon ne nalazi u režimu vibracije ili režimu bez zvuka.
Zaglavljivanje ili blokiranje	Privremeni problem sa softverom	Uklonite bateriju, ponovo je stavite i uključite telefon. Pokušajte da ažurirate softver preko Web lokacije.
Telefon je zaključan i ne funkcioniše.	Privremena softverska greška	1.Isključite telefon. 2.Skinite poklopac baterije. 3.Uklonite bateriju pa je ponovo vratite na mesto. 4.Zatvorite poklopac baterije. 5.Ponovo uključite telefon.

Македонски

LG-E405 Водич за почеток на користење

Ова упатство ќе ви помогне при започнувањето со користење на вашиот телефон.

Доколку ви се потребни дополнителни информации, посетете ја веб-страницата www.lg.com.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој уред не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2012 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).
Овој мобилен телефон - модел LG-E405 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за

изложување на радиобранови.

- Границата на SAR препорачана од Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2 W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран од DASY4 при поставување на уво изнесува 1,060 W/kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по избор на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи.

На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.

- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте

непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте

излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го

максимизираат работниот век на батеријата.

- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја

кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.

- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

Декларација за усогласеност

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-E405** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Отстранување на вашиот стар апарат

1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.

2 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.

3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Отстранување на старите батерии/акумулатори

1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се се опфатени со европската директива 2006/66/EC.

2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.

3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.

4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.

5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Технички податоци

Амбиентална температура

Макс.: +50°C (празнење),
+45°C (полнење)

Мин.: -10°C

Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата http://opensource.lge.com/

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Запознавање со вашиот телефон

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето за напојување 3 секунди. За исклучување на телефонот, притиснете и задржете на копчето за напојување 3 секунди, а потоа допрете **Исклучување** и **OK**.

Копче за напојување/заклучување – Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче. Притиснете за заклучување и отклучување на екранот.

Сензор за оддалеченост

Копче за мени – Проверете кои опции се достапни.

Копче за почетен екран – Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за назад – Враќање на претходниот екран.

Копче за замена на SIM картичка – Допрете го копчето за избор на SIM1/SIM2 (избраната SIM картичка е означена со квадратче за штиклирање на RSSI иконата). Допрете и задржете го копчето за да преминете на Поставки за две SIM картички.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и ја заклучува тастатурата на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното допирање на тастатурата за време на повиците.

Запознавање со вашиот телефон

Копчиња за јачина на звук

- **На почетниот екран:** контрола на јачина на звук на звоно.
- **За време на повик:** контрола на јачина на звук на слушалка.
- **При репродукција на песна:** континуирана контрола на јачина на звук.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го заштитниот слој на сензорот за оддалеченост на LCD екранот. Тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.

Приклучок за стерео слушалки

Копче за напојување/ заклучување

Запознавање со вашиот телефон

Заклучен екран

Секогаш кога LG-E405 не се користи, тој се враќа во режим на заклучен екран. Повлечете со прстот оддолу нагоре за да го отклучите екранот.

Почетен екран

За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Можете да извршите прилагодување на секој панел со widget-и, кратенки (кон вашите омилени апликации), фолдери и слики за заднини.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.

На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите брзите копчиња. Брзите копчиња овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.

Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на екранот на допир заради упатување на повик.

Допрете ја иконата **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.

Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки. Тука можете да креирате нова порака.

Допрете ја картичката **Апликации** на дното од екранот. Ќе може да ги прегледате сите инсталирани апликации.

За да ја отворите саканата апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

ЗАБЕЛЕШКА: Однапред вчитаните апликации може да се разликуваат во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.

Фотоапарат

Основни информации за визирот

1. **Зум** - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.
2. **Осветленост** - Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон "-" за намалување на осветленоста на сликата или кон "+" за зголемување на осветленоста.
3. **Режим на сцени** - Изберете помеѓу **AUTO, Портрет, Хоризонтално, Спорт, Зајдисонце** и **Ноќ**.
4. **Големина на слика** - Допрете за поставување на големината (во пиксели) на сликата која ја снимате.
5. **Поставки** - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито Поставки.
6. **Видео режим** - Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.
7. **Снимање на фотографија**
8. **Галерија** - Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат.

Видео камера

Основни информации за визирот

1. **Зум** - Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.
2. **Осветленост** - Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата кон "-" за намалување на осветленоста на видео записот или кон "+" за зголемување на осветленоста.
3. **Големина на видео** - Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
4. **Аудио снимање** - Изберете Исклучи звук за снимање на видео без звук.
5. **Поставки** - Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
6. **Режим на фотоапарат** - Повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
7. **Започни снимање**
8. **Галерија** - Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи во рамките на видео режимот.

Важно известување

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога слободниот мемориски простор на вашиот телефон е помал од 10%, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

Управување со апликации

1. На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки** > **Апликации** > **Управување со апликации**.
2. Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
3. Допрете **Деинсталирање**, а потоа допрете **OK** за да ја деинсталирате избраната апликација.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да предизвикаат намалување на траењето на батеријата.

Проверка на нивото на наполнетост на батеријата

1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки** > **За телефонот** > **Статус**.

2 Статусот на батеријата (полнење, празнење) и нивото (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

Надгледување и контрола на употребата на батеријата

1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки > За телефонот > Користење на батеријата**.

2 Времето на користење на батеријата се прикажува на горниот дел од екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на извор за напојување, или - доколку сте поврзани на извор за напојување, колку долго сте ја користите батеријата последниот пат. Во телото на екранот се прикажува листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени според потрошувачката.

3. Инсталирање на оперативен сиситем со отворен код

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите оперативен систем (ОС) со отворен код, наместо ОС кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон може да не функционира правилно.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување:

Ако се имате најавено на вашата Google

сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "**Го заборавивте обликот?**". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или ја имате заборавено, потребно е да извршите фабричко ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите хардверско ресетирање.

5. Користење на хардверското ресетирање

Ако телефонот не се врати во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање за да го иницијализирате телефонот.

Кога телефонот е исклучен, притиснете ги и задржете на копчињата за **Почетен**

екран + **Зголемување на јачина на звук** + **Напојување** подолго од десет секунди. Кога на екранот ќе се прикаже логото на LG, ослободете го копчето за **напојување**.

Откако ќе се прикаже екранот за хардверското ресетирање, ослободете ги останатите копчиња.

Оставете го телефонот најмалку една минута додека се врши хардверското ресетирање, по што телефонот ќе се вклучи.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Ова дејство е неповратно. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите хардверско ресетирање.

6. Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или “жешки точки”. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки > Контроли за безжична работа > Wi-Fi поставки**.

2 Допрете **Wi-Fi** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.

- Ќе се прикаже листа на достапни Wi-Fi мрежи. Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.

3 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.

- Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на **Поврзување**.
- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)

4 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

7. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

Запирање на апликациите

1. На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**, а потоа изберете **Поставки** > **Апликации** > **Управување со апликации** > **Работи**.
2. Дојдете до саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

СОВЕТ! За враќање на последните користени апликации, притиснете и задржете на копчето за почетен екран. На екранот ќе се прикаже листа на апликации кои сте ги користеле неодамна.

8. Инсталирање на PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC апликацијата е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел за пренос на податоци и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со вашата "LG PC Suite" PC апликација, вие ќе можете да...

- Организирате и репродуцирате медиски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќате мултимедиски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирате податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирате апликации на вашиот уред.
- Ажурирате софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирате мултимедиски содржини на вашиот PC од други уреди.

Важно известување

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашата "LG PC Suite" PC апликација.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC апликацијата

"LG PC Suite" PC апликацијата може да се превземе од веб-страницата на LG.

1. Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
2. Одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile Phone Support** (Поддршка за мобилни телефони) > изберете го моделот (LG-E405).
3. Кликнете **PC Sync** од **Download** (Превземање) и кликнете **WINDOW PC Sync Download** за да ја превземете **LG PC Suite** PC апликацијата.

Системски потреби за LG PC Suite PC апликацијата

- Оперативен систем: Windows XP 32 бита (Service pack 2), Windows Vista 32 бита/64 бита, Windows 7 32 бита/64 бита
- CPU: процесори од 1GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 100 MB или повеќе (може да биде

потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)

- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери.

ЗАБЕЛЕШКА

LG интегриран USB драјвер

LG интегриран USB драјвер е потребен за поврзување на LG уред и PC, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на LG PC Suite PC апликацијата.

9. Синхронизирање на вашиот телефон со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC апликацијата, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)

2 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за

уреди од категориите на левата страна од екранот.

3 Кликнете [Personal information] (Лични информации) за да извршите избор.

4 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

10. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на USB мемориски уреди

1 **Апликации > Поставки > Меморија** за да го проверите меморискиот медиум. (Ако сакате да префрлите фајлови од или на мемориска картичка, вметнете мемориска картичка во телефонот.)

2 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.

3 Ќе се прикаже листата на USB режими на поврзување и изберете ја опцијата **USB меморија**.

4 Отворете го фолдерот на отстранливата меморија на вашиот PC. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

5 Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.

6 Кога ќе завршите, изберете ја опцијата **Само полнење** за да ја прекинете врската со телефонот.

11. Телефонот држете го во исправена положба

Телефонот држете го исправено, како што би држеле и обичен телефон. LG-E405 има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа ќе предизвика намалување на перформансите.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

Важно известување

12. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

13. Немојте да го поврзувате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот PC.

Проверете дали податочниот кабел меѓу телефонот и компјутерот е откачен; доколку тој остане поврзан може да дојде до грешка на вашиот компјутер.

Wi-Fi (WLAN)

Ez a készülék az összes európai országban használható.

A WLAN az EU országaiban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim europskim zemljama.

WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.

Wi-Fi (WLAN)

Това оборудване може да се използва във всички европейски страни.

С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.

Wi-Fi (WLAN)

Ova oprema može se koristiti u svim zemljama Evrope.

WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali se ne može koristiti napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.

Wi-Fi (WLAN)

Овој уред е наменет за употреба во сите европски земји.

WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.

Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

PRINTED WITH SOY INK™

CE 0168