LG
Life's Good

BAHASA INDONESIA
ENGLISH

Petunjuk Penggunaan
User Guide
LG-E435

MFL67782304 (1.0)

www.lg.com

BAHASA INDONESIA

Petunjuk Penggunaan

- Tampilan dan ilustrasi layar mungkin berbeda dari yang Anda lihat pada ponsel sesungguhnya.
- Sebagian isi panduan ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak dan penyedia layanan Anda. Semua informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pengumuman.
- Handset ini tidak cocok untuk orang yang lemah penglihatannya, karena memakai keyboard layar sentuh.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, dan Play Store™ adalah merek dagang dari Google,

Daftar isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien 5

Pengumuman penting 12

Mengenal ponsel Anda 18
Ringkasan ponsel 18
Memasang kartu SIM dan baterai 20
Mengisi daya ponsel Anda 22
Mengurangi konsumsi daya baterai.....24
Memakai kartu memori.....24
Mengunci dan membuka kunci layar 26

Layar Asal Anda.....27
Tip layar sentuh.....27
Layar Asal.....28
Ringkasan Layar Asal.....28
Menyusuri Layar Asal.....28
Menyusuri Menu Aplikasi.....29
Menyusuri Sub-Menu.....29
Menyesuaikan Layar.....30
Mengubah Wallpaper layar Asal.....30
Membuat Pintasan pada Layar Asal 31
Menambahkan dan Menghapus Widget pada Layar Asal.....32
Menyesuaikan layar Menu Aplikasi.....32
Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai 32
Memakai SIM Ganda.....33
Pemberitahuan 33
Sapukan jari ke bawah untuk pemberitahuan & pengaturan 34
Pengaturan Cepat.....34
Ikon tanda pada Bar Status 35
Keyboard layar.....36
Mengisikan huruf beraksen 37

Pengaturan akun Google 38

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat.....39
Wi-Fi 39
Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....39
Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....39
Bluetooth.....40
Berbagi koneksi data ponsel Anda 41
Koneksi PC dengan kabel USB 43

Panggilan 45
Membuat panggilan.....45
Memanggil kontak Anda 45
Menjawab dan menolak panggilan.....45
Menyesuaikan volume saat panggilan ...46
Membuat panggilan kedua 46
Melihat log panggilan Anda.....46
Pengaturan panggilan.....47

Kontak.....48
Mencari kontak.....48
Menambah kontak baru.....48
Kontak favorit 48
Membuat grup.....49

Pesan.....50
Mengirim pesan.....50
Kotak berjalin 51
Mengubah pengaturan pesan Anda.....51

Email 52
Mengelola akun email.....52
Menangani folder akun.....52
Menulis dan mengirim email.....53

Kamera.....54
Mengenal jendela bidik.....54
Memakai pengaturan lanjutan 55
Memotret cepat 56
Setelah Anda memotret 56
Melihat foto yang Anda simpan.....58

Kamera video.....59
Mengenal jendela bidik.....59
Memakai pengaturan lanjutan 60
Merekam video cepat.....60
Setelah merekam video 61
Menonton video yang Anda simpan.....61
Menyesuaikan volume saat melihat video 61

Fungsi Unik LG.....62
Fungsi QuickMemo.....62
Memakai opsi QuickMemo 63
Melihat QuickMemo yang tersimpan 63

LG SmartWorld 64
Cara Mengakses LG SmartWorld dari Ponsel Anda 64
Cara memakai LG SmartWorld.....64

Multimedia.....66
Galeri.....66
Melihat gambar 66
Memainkan video 67
Mengedit foto/video 67
Menghapus beberapa gambar.....67
Mengatur sebagai wallpaper.....67
Video.....68
Memainkan video 68
Musik.....68
Menambahkan file musik ke ponsel Anda.....69
Transfer musik dengan memakai Sinkronisasi media (MTP) 69
Memainkan lagu.....69

Utilitas.....71
Mengatur alarm Anda 71
Memakai kalkulator Anda 71
Menambahkan acara pada kalender Anda.....71
Perekam Suara.....72
Merekam bunyi atau suara.....72
Mengirim rekaman suara 72
Tugas 73
Polaris Viewer 4.....73
Google+ 73

Daftar isi

Pencarian Suara 74
Download 74

Web 75

Internet.....75
Memakai toolbar Web 75
Melihat halaman Web 75
Membuka halaman 76
Mencari Web dengan suara.....76
Bookmark.....76
Riwayat.....76
Chrome 76
Melihat halaman Web 77
Membuka halaman 77
Mencari Web dengan suara.....77
Menyinkronkan dengan perangkat lainnya 77

Pengaturan.....78

Mengakses menu Pengaturan.....78
NIRKABEL & JARINGAN.....78
PERANGKAT.....81
PRIBADI.....83
SISTEM.....85

Perangkat lunak PC (LG PC Suite).....86

Pembaruan perangkat lunak ponsel.....89

Pembaruan perangkat lunak ponsel.....89

Tentang petunjuk penggunaan ini 91

Tentang petunjuk penggunaan ini 91
Merek Dagang.....92

Aksesori 93

Pemecahan Masalah 94

Tanya-Jawab 98

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau ilegal.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).
Model ponsel LG-E435 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji untuk pemakaian di telinga adalah 0,742 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,439 W/kg (10 g).
- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 1,5 cm dari tubuh. Bila memakai sarung ponsel, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 1,5 cm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk

⚠ PERINGATAN

Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.

- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau embun.
- Pakailah aksesori seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang ponsel Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jika ponsel Anda basah, segera cabut stekernya untuk mengeringkannya benar-benar. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Cairan dalam ponsel yang basah akan mengubah warna label produk di dalam ponsel Anda. Kerusakan pada perangkat Anda akibat terkena cairan tidak dilindungi oleh garansi.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.

- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang

berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

CATATAN: Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

Komponen dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel Anda di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda atau aksesorinya.

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.

- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan Darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel Anda untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi baterai dan pemeliharaannya

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tiada efek memori yang dapat memengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.

- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabrikannya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** menyatakan bahwa produk **LG-E435** mematuhi ketentuan mendasar dan ketetapan terkait lainnya pada Directive **1999/5/EC**. Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Suhu sekitar

Maks: +50 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian) **Min:** -10 °C

Pengumuman penting

Harap baca ini sebelum mulai memakai ponsel Anda!

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia di memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk menghapus instalasi aplikasi:

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Aplikasi** dari PERANGKAT.
2 Bila semua aplikasi muncul, gulir ke dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
3 Ketuk **Hapus Instalasi**.

2. Mengoptimalkan masa pakai baterai

Perpanjang masa pakai baterai Anda pada setiap kali pengisian dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

Memperpanjang masa pakai baterai ponsel Anda:

- Matikan komunikasi radio bila Anda tidak sedang memakainya. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda download dapat mengurangi daya baterai.

Untuk mengecek level daya baterai:

- Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Tentang ponsel** dari SISTEM > tab **Umum** > **Baterai**.

Status baterai (pengisian atau pemakaian) dan level baterai (persentase terisi) ditampilkan di bagian atas layar.

Untuk memantau dan mengontrol banyaknya daya baterai yang sedang dipakai:

- Sentuh > tab **Aplikasi > Pengaturan** > **Tentang ponsel** dari SISTEM > tab **Umum** > **Baterai** > **Pemakaian baterai**.

Waktu pemakaian baterai akan ditampilkan pada layar. Ini memberi tahu Anda sudah berapa lama sejak Anda terakhir menghubungkan ponsel ke sumber listrik atau, jika sedang terhubung, sudah berapa lama ponsel memakai daya baterai. Layar menayangkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai, dicantumkan dalam urutan dari jumlah pemakaian paling banyak hingga yang paling sedikit.

3. Sebelum menginstal aplikasi dan OS sumber terbuka

⚠ **PERINGATAN**

Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, hal ini mungkin menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi. Selain itu, ponsel Anda tidak akan dilindungi lagi oleh garansi.

⚠ **PERINGATAN**

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber tepercaya, seperti halnya Play Store™. Jika ada beberapa aplikasi yang diinstal dengan tidak benar pada ponsel, ponsel mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda harus menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturan terkait dari ponsel.

4. Memakai pola buka kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Layar kunci** dari PERANGKAT > **Pilih penguncian layar** > **Pola**. Ini membuka layar yang akan memandu Anda menggambar pola buka kunci layar. Anda harus membuat PIN Cadangan untuk berjaga-jaga jika lupa pola buka kunci.

Perhatian: Buatlah akun Google sebelum mengatur pola buka kunci dan ingatlah PIN Cadangan yang Anda buat saat membuat kunci pola.

⚠ **PERINGATAN**

Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.

Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai 5 kali. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik.

Bila Anda tak dapat mengingat Pola, PIN, atau Kata Sandi pembuka kunci:

< Jika Anda lupa pola >

Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, tekan tombol **Lupa pola?** di bagian bawah layar. Anda kemudian harus login dengan dengan Akun Google atau harus mengisikan PIN Cadangan yang Anda isikan saat membuat Kunci Pola.

Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa PIN Cadangan, Anda harus melakukan reset paksa.

< Jika Anda lupa PIN atau Kata Sandi >

Jika Anda lupa PIN atau kata sandi, maka Anda perlu melakukan reset paksa.

Perhatian: Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus.

CATATAN: Jika Anda belum login ke Akun Google dan lupa Pola Buka Kunci, maka Anda perlu mengisikan PIN Cadangan.

5. Memakai Reset Paksa (Reset pabrik)

Jika ponsel tidak kembali ke keadaannya semula, pakailah Reset Paksa (Reset Pabrik) untuk mengembalikannya.

1 Matikan ponsel.
2 Tekan dan tahan **tombol Daya/Kunci + tombol Volume Turun + tombol Asal**.
3 Saat Logo LG muncul pada layar, lepaskan semua tombol.

⚠ **PERINGATAN**
Jika Anda melakukan Reset Paksa, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lisensi DRM akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan Reset Paksa.

6. Membuka dan berpindah aplikasi

Multitugas mudah dilakukan dengan Android karena Anda dapat membuat lebih dari satu aplikasi berjalan pada saat yang sama. Tak perlu menutup sebuah aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

Untuk menghentikan aplikasi:

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Aplikasi** dari PERANGKAT > **BERJALAN**.
2 Gulir dan sentuh aplikasi yang diinginkan dan sentuh **Stop** untuk menghentikannya.

CATATAN: Untuk multitugas, sentuh tombol Asal untuk pindah ke aplikasi lain selagi memakai aplikasi. Hal ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang sedang berjalan di latar belakang pada perangkat. Pastikan menyentuh tombol Kembali untuk keluar dari aplikasi setelah memakainya.

7. Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai Sinkronisasi media (MTP)

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Penyimpan** dari PERANGKAT untuk mengecek media penyimpan.
2 Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.
3 Daftar jenis koneksi USB akan muncul pada layar ponsel Anda, pilih opsi **Sinkronisasi media (MTP)**.
4 Buka folder memori di PC Anda. Anda dapat melihat isi penyimpan massal di PC Anda dan mentransfer file.
5 Salin file dari PC Anda ke folder drive.

8. Pegang ponsel Anda tegak lurus

Pegang telepon seluler Anda secara vertikal, sebagaimana telepon biasa. Ponsel Anda mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak bagian belakang ponsel, karena hal ini dapat memengaruhi kinerjanya.

Saat membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas panggilan.

9. Bila layar macet

Jika layar macet atau ponsel tidak merespons saat Anda mencoba mengoperasikannya:

Tekan dan tahan tombol **Daya/Kunci** selama 10 detik untuk mematikan ponsel Anda. Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

Mengenal ponsel Anda

Ringkasan ponsel

Lubang suara

Tombol Daya/Kunci

- Hidupkan/matikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol ini
- Tekan sebentar untuk mengunci/membuka kunci layar

Sensor jarak

Tombol Kembali

- Mengembalikan ke layar sebelumnya. Keluar dari aplikasi setelah memakainya.

Tombol Asal

- Mengembalikan ke layar Asal dari layar mana saja.

Tombol Menu

- Mengecek opsi apa saja yang tersedia.
- Masuk ke Google Search™ dengan menyentuh dan menahan tombol ini.

Tombol Pindah SIM

Sentuh tombol untuk pemilihan SIM1/SIM2 (SIM yang dipilih ditandai dengan Kotak segi empat pada ikon RSSI). Sentuh dan Tahan tombol untuk berpindah ke Pengaturan SIM Ganda.

CATATAN: Sensor jarak

Saat menerima dan membuat panggilan, sensor jarak secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci layar sentuh dengan mendeteksi saat ponsel berada dekat telinga Anda. Ini memperpanjang masa pakai baterai dan mencegah Anda tanpa sengaja mengaktifkan layar sentuh selama panggilan.

⚠ PERINGATAN

Meletakkan benda berat di atas ponsel atau mendudukinya dapat merusak LCD ponsel dan fungsi layar sentuhnya. Jangan menutupi sensor jarak LCD dengan lapisan pelindung. Ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

⚠ PERINGATAN

Selagi dalam mode speaker ponsel (mode Bebas-genggam) suara speaker mungkin menjadi tinggi, dan karena itu untuk menghindari kerusakan pada pendengaran Anda, jangan mendekatkan handset ke telinga selagi menggunakan mode speaker ponsel.

Tombol Daya/Kunci

Lubang Earphone

Tombol Volume

- **Pada layar Asal:** Mengontrol volume pendering
- **Selama panggilan:** Mengontrol volume lubang suara
- **Saat memainkan trek:** Mengontrol volume secara kontinu

TIP! Fungsi QuickMemo

Tekan dan tahan tombol Volume Naik dan Volume Turun selama satu detik untuk memakai fungsi QuickMemo.

Mikrofon

Port pengisi daya/ USB

Penutup Baterai

Lensa kamera

Selot Kartu microSD

Selot kartu SIM

Baterai

Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum Anda dapat mulai mendalami ponsel Anda yang baru, Anda perlu mengaturnya dulu. Untuk memasukkan kartu SIM dan baterai:

1 Untuk melepas penutup baterai, pegang ponsel dengan di satu tangan. Dengan tangan satunya lagi, cungkil penutup baterai hingga lepas dengan jari telunjuk Anda seperti yang ditayangkan dalam gambar.

2 Masukkan kartu SIM ke dalam selotnya seperti yang ditayangkan dalam gambar. Pastikan area kontak warna emas pada kartu SIM menghadap ke bawah.

3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menyejajarkan kontak berwarna emas di ponsel dan baterai (1) dan tekan hingga terkunci pada tempatnya (2).

4 Sejajarkan penutup baterai di atas kompartemen baterai (1) dan tekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya (2).

Mengisi daya ponsel Anda

Isi baterai sebelum memakainya untuk pertama kali. Pakailah pengisi daya untuk mengisi baterai. Komputer juga dapat dipakai untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya via kabel USB.

⚠ PERINGATAN

Pakailah hanya pengisi daya, baterai, dan kabel LG. Saat memakai pengisi daya atau kabel yang tak disetujui, hal ini mungkin menyebabkan pengisian baterai lambat atau muncul pesan mengenai pengisian daya yang lambat. Atau, pengisi daya atau kabel yang tak disetujui dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat, yang mana hal ini tidak dilindungi oleh garansi.

Konektor pengisi daya ada di bagian bawah ponsel. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik.

CATATAN:

- Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.
- Jangan membuka penutup baterai selagi mengisi daya ponsel Anda.
- Bila daya baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan nada peringatan dan menampilkan pesan bahwa daya baterai hampir habis.
- Jika baterai sudah habis sama sekali, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat pengisi daya dihubungkan. Tunggu baterai yang sudah habis mengisi daya selama beberapa menit sebelum menghidupkan perangkat.
- Jika Anda memakai beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Untuk menghindari pemutusan dari jaringan atau kehabisan daya selama transfer data, pakailah selalu aplikasi-aplikasi ini setelah mengisi penuh baterai.
- Perangkat dapat dipakai selagi diisi daya, namun jadi lebih lama mengisi daya baterai.
- Jika perangkat menerima catu daya yang todak stabil selagi mengisi daya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika ini terjadi, cabut steker pengisi daya dari perangkat.
- Selagi mengisi daya, perangkat mungkin menjadi panas. Ini normal dan tidak akan memengaruhi masa pakai perangkat atau kinerjanya. Jika baterai menjadi lebih panas daripada biasanya, pengisi daya mungkin akan berhenti mengisi.

Setelah mengisi penuh, lepaskan perangkat dari pengisi daya. Terlebih dahulu cabut steker pengisi daya dari perangkat, kemudian cabut stekernya dari stopkontak listrik. Jangan melepas baterai sebelum melepas pengisi daya. Ini dapat merusak perangkat.

CATATAN: Untuk menghemat energi, cabut steker pengisi daya bila tidak dipakai. Anda harus mencabut steker pengisi daya dari stopkontak listrik bila tidak dipakai untuk menghindari pemborosan listrik. Perangkat harus tetap dekat dengan stopkontak listrik selagi mengisi daya.

Mengurangi konsumsi daya baterai

Perangkat Anda menyediakan opsi yang membantu Anda menghemat daya baterai. Dengan menyesuaikan opsi ini dan menonaktifkan fitur di latar belakang, Anda dapat memakai perangkat lebih lama setelah pengisian daya:

- Aktifkan mode hemat daya.
- Bila Anda tidak sedang memakai perangkat, pindah ke mode tidur dengan menekan tombol Daya/kunci.
- Tutup aplikasi yang tidak perlu dengan manajer tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi.
- Nonaktifkan auto-sinkron aplikasi.
- Kurangi batas waktu layar.
- Kurangi kecerahan tampilan.

Memakai kartu memori

Ponsel Anda mendukung pemakaian kartu memori microSD™ atau microSDHC™ dengan kapasitas hingga 32 GB. Kartu memori ini khusus dirancang untuk telepon seluler dan perangkat super-kecil lainnya, serta cocok untuk menyimpan file multimedia seperti halnya musik, program, video, dan foto untuk dipakai bersama ponsel Anda.

Untuk memasukkan kartu memori:

Masukkan kartu memori ke dalam selot. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.

Untuk mengeluarkan kartu memori dengan aman:

Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Penyimpan** dari PERANGKAT > **Putuskan kartu SD** > **OK**.

CATATAN:

- Pakailah hanya kartu memori yang kompatibel dengan ponsel Anda. Memakai kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan data yang disimpan pada kartu, juga ponsel Anda.
- Karena perangkat memakai FAT32, ukuran maksimal untuk file yang diberikan adalah 4 GB.

⚠ **PERINGATAN**

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih HIDUP. Hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel Anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak.

Untuk memformat kartu memori:

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda harus memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

CATATAN: Semua file di kartu memori Anda akan dihapus bila diformat.

1 Sentuh untuk membuka daftar aplikasi.
2 Gulir dan sentuh **Pengaturan** > **Penyimpan** dari tab PERANGKAT.
3 Sentuh **Putuskan kartu SD** dan sentuh **OK** untuk konfirmasi.
4 Sentuh **Hapus kartu SD** > **Hapus kartu SD** > **Hapus segalanya**.

5 Jika Anda telah mengatur kunci pola, masukkan kunci pola tersebut kemudian pilih **Hapus segalanya**.

CATATAN: Jika kartu memori Anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, karena semua file telah dihapus.

Mengunci dan membuka kunci layar

Jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar akan dimatikan dan dikunci secara otomatis. Ini membantu mencegah sentuhan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Bila Anda tidak sedang memakai ponsel, tekan **tombol Daya/Kunci** untuk mengunci ponsel.

Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengunci layar, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode Kunci. Anda disarankan keluar dari semua program sebelum memasuki mode Kunci untuk menghindari biaya tidak perlu (misalnya, panggilan telepon, akses Web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan ponsel Anda, tekan **tombol Daya/Kunci** . Layar kunci akan muncul. Sentuh dan geser Layar kunci dalam sembarang arah untuk membuka kunci layar Asal Anda. Layar terakhir yang Anda lihat akan dibuka.

Layar Asal Anda

Tip layar sentuh

Inilah beberapa tip mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

Ketuk atau sentuh – Satu ketukan jari akan memilih item, link, pintasan, dan huruf pada keyboard layar.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan pada sebuah item di layar dengan menyentuhnya dan tidak mengangkat jari Anda hingga tindakan terjadi. Misalnya, untuk membuka opsi kontak yang tersedia, sentuh dan tahan dalam Daftar kontak hingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan pada sebuah item sebentar kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, pindahkah jari Anda pada layar hingga mencapai posisi target. Anda dapat menyeret item pada layar Asal untuk mengubah posisinya.

Sapu atau geser – Untuk menyampukan atau menggeserkan jari, gerakkan jari Anda dengan cepat pada permukaan layar, tanpa berhenti saat Anda pertama menyentuhnya (jadi Anda bukan menyeret item). Misalnya, Anda dapat menggeser layar ke atas atau ke bawah untuk menggulir menyusuri daftar, atau menjelajahi layar-layar Asal dengan menyapukan jari dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketuk-ganda – Ketuk-ganda untuk memperbesar halaman Web atau peta. Misalnya, mengetuk-ganda suatu bagian halaman Web untuk menyesuaikan ukuran bagian itu agar pas dengan lebar layar. Anda juga dapat mengetuk-ganda untuk memperbesar dan memperkecil setelah memotret (memakai Kamera), dan saat memakai Peta.

Cubit-untuk-Perbesaran – Pakailah telunjuk dan jempol Anda buat mencubit atau membuka jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat memakai browser atau Peta, atau saat menjelajahi gambar.

Putar layar – Dari banyak aplikasi dan menu, orientasi layar disesuaikan dengan orientasi fisik perangkat.

Layar Asal Anda

CATATAN:

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lainnya.

Layar Asal

Ringkasan Layar Asal

Layar asal utama adalah tempat mulai bagi banyak aplikasi dan fungsi, serta memungkinkan Anda menambah item seperti ikon aplikasi, pintasan, folder atau widget untuk memberi Anda akses cepat ke informasi dan aplikasi. Ini adalah halaman default dan dapat diakses dari menu apa saja dengan menyentuh tombol **Asal**.

Di layar Asal, Anda dapat melihat beberapa ikon menu di bagian bawah layar. Ikon-ikon menu tersebut memberikan akses satu sentuhan dan mudah ke berbagai fungsi yang paling sering Anda pakai.

Sentuh ikon **Ponsel** guna menampilkan pad pemanggilan nomor layar sentuh untuk membuat panggilan.

Sentuh ikon **Kontak** untuk membuka kontak Anda.

Sentuh ikon **Pesan** untuk mengakses menu pesan. Di sinilah Anda dapat membuat pesan baru.

Sentuh ikon **Aplikasi** di bagian bawah layar. Ini menampilkan semua aplikasi yang telah Anda instal. Untuk membuka suatu aplikasi, tinggal sentuh ikon dalam daftar aplikasi.

Menyusuri Layar Asal

Ponsel Anda mempunyai beberapa layar asal. Jika suka, Anda dapat menempatkan beragam aplikasi pada setiap layar asal.

1 Dari layar Asal utama, sapukan jari pada layar ke sembarang arah. Layar Asal utama berada di tengah layar Asal.

Menyusuri Menu Aplikasi

Ponsel Anda pada awalnya menyediakan sejumlah Menu Aplikasi. Ikuti langkah-langkah ini untuk menyusuri Aplikasi

Menu:

1 Pada layar Asal, sentuh . Menu Aplikasi pertama akan ditampilkan.

2 Sapukan jari pada layar ke kiri atau ke kanan untuk mengakses dua menu lainnya.

3 Ketuk salah satu ikon aplikasi.

Menyusuri Sub-Menu

Sub-menu tersedia saat Anda berada di layar Asal atau telah memilih fitur atau aplikasi seperti halnya Telepon, Kontak, Pesan, atau Internet.

1 Sentuh . Sub-menu ditampikan di bagian bawah layar ponsel.

2 Ketuk sebuah opsi.

Layar Asal Anda

Menyesuaikan Layar

Anda dapat menyesuaikan layar Asal dengan melakukan hal berikut:

- Mengubah Wallpaper
- Membuat Pintasan
- Membuat Folder Aplikasi pada layar Asal
- Menambahkan dan Menghapus Widget pada Layar Asal
- Menyesuaikan layar Menu Aplikasi

Mengubah Wallpaper layar Asal

Anda dapat mengubah Wallpaper (latar belakang) layar asal dengan mengikuti langkah-langkah ini:

1 Dari layar Asal, sentuh dan tahan area kosong pada layar.

2 Pada judul **Pilih wallpaper dari**, ketuk salah satu opsi berikut:

- **Galeri**: memilih wallpaper dari foto yang Anda ambil dengan kamera.
- **Wallpaper Langsung**: memilih wallpaper animasi. Opsi ini tak tersedia untuk opsi Layar kunci.
- **Galeri wallpaper**: memilih dari beberapa wallpaper diam.

Membuat Pintasan pada Layar Asal

Pintasan berbeda dengan Widget layar Asal saat ini yang hanya meluncurkan aplikasi. Pintasan mengaktifkan fitur, tindakan, atau meluncurkan aplikasi.

CATATAN: Untuk memindah pintasan dari satu layar ke layar lain, pintasan tersebut harus dihapus dulu dari layar saat ini. Arahkan ke layar baru, kemudian tambahkan pintasan.

Menambahkan pintasan dari Menu Aplikasi

1 Sentuh untuk masuk ke layar Asal utama, jika belum dipilih.
2 Arahkan ke layar Asal yang diinginkan.
3 Ketuk untuk menampilkan aplikasi Anda saat ini.
4 Gulir menyusuri daftar dan cari aplikasi yang Anda inginkan.
5 Tekan dan tahan ikon aplikasi. Ini akan membuat pintasan dari ikon yang dipilih dan menutup tab **Aplikasi**.
6 Selagi menahan ikon di layar, posisikan ikon tersebut pada halaman saat ini. Bila selesai, lepaskan layar untuk mengunci pintasan baru ke posisi barunya pada layar saat ini.

Menghapus pintasan

1 Sentuh untuk mengaktifkan layar Asal.
2 Sentuh dan tahan pintasan yang diinginkan. Ini akan membuka kuncinya dari lokasinya pada layar saat ini.
3 Seret ikon di atas ikon **Hapus** dan lepaskan.

Membuat Folder Aplikasi pada layar Asal

Anda dapat membuat folder aplikasi untuk menyimpan aplikasi serupa jika Anda inginkan.

1 Letakkan satu ikon aplikasi di atas ikon aplikasi lain pada layar Asal, maka kedua ikon akan digabungkan. Ulangi langkah ini atau ketuk ikon **Folder** > ikon + , kemudian Anda dapat menggabungkan beberapa ikon aplikasi dalam sebuah folder.

Layar Asal Anda

Menambahkan dan Menghapus Widget pada Layar Asal

Widget adalah aplikasi mandiri yang berada dalam tab Widget atau di layar Asal utama atau tambahan. Tidak seperti pintasan, Widget ditampilkan sebagai aplikasi di layar.

Menambah Widget

1 Arahkan ke halaman layar Asal yang diinginkan dari layar Asal utama.
2 Ketuk .
3 Ketuk **Aplikasi** > tab **Widget** di bagian atas layar.
4 Sentuh dan tahan pada sebuah Widget yang tersedia untuk memosisikannya pada layar saat ini.

Menghapus Widget

1 Sentuh dan tahan sebuah Widget hingga Anda dapat memindahnya pada layar.
2 Seret Widget di atas ikon **Hapus** dan lepaskan.

CATATAN: Tindakan ini tidak benar-benar menghapus Widget, cuma menghapusnya dari layar Asal saat ini.

Menyesuaikan layar Menu Aplikasi

1 Sentuh dari layar Asal utama.
2 Ketuk tab **Aplikasi** di bagian atas layar untuk masuk ke layar Menu Aplikasi, jika belum dipilih.
3 Sentuh untuk menyesuaikan layar Menu Aplikasi dengan memakai opsi menu **Cari**, **Urutkan menurut**, **Wallpaper aplikasi**, **Tayangkan/Sembunyikan aplikasi**.

Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai

1 Sentuh dan tahan tombol **Asal**. Layar akan menampilkan popup berisi beberapa ikon aplikasi yang baru saja Anda pakai.
2 Sentuh sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau sentuh tombol **Kembali**

untuk kembali ke layar sebelumnya.

Memakai SIM Ganda

Bila kedua kartu SIM telah dimasukkan di ponsel Anda, informasi kartu SIM akan ditampilkan pada laci pemberitahuan. Bila Anda menyentuh tombol pindah SIM, SIM yang saat ini aktif akan dipindah.

CATATAN: Jika hanya satu kartu SIM yang dimasukkan atau salah satu SIM dimatikan, maka perpindahan SIM tak tersedia, dan tombol pindah SIM tidak bereaksi. Selama panggilan, mengirim pesan atau memakai layanan data, RSSI dari SIM lainnya mungkin ditampilkan sebagai 'Tiada layanan' karena status layanan jaringan.

⚠ **PERINGATAN**

Jika Anda berada di luar area layanan, ini mungkin menyebabkan perangkat Anda menghabiskan daya baterai lebih banyak.

Pemberitahuan

Pemberitahuan memberi Anda tanda datangnya pesan baru, acara kalender, dan alarm, serta kejadian yang sedang berlangsung, seperti halnya download video.

Dari panel pemberitahuan, Anda dapat melihat status ponsel Anda saat ini dan pemberitahuan tertunda.

Bila ada pemberitahuan yang masuk, sebuah ikon akan muncul di bagian atas layar. Ikon untuk pemberitahuan tertunda muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem menayangkan hal-hal seperti Wi-Fi atau kekuatan baterai di sebelah kanan.

CATATAN: Opsi yang tersedia mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Sapukan jari ke bawah untuk pemberitahuan & pengaturan

Sapukan jari ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan. Untuk menutup panel pemberitahuan, sapukan jari ke atas bar yang berada di bagian bawah layar.

Pengaturan Cepat

Pakailah Pengaturan Cepat agar mudah berpindah pengaturan fungsi seperti Wi-Fi, mengelola kecerahan tampilan, dan sebagainya. Untuk Pengaturan Cepat, sapukan jari ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan atau sentuh pengaturan yang diinginkan.

Untuk mengatur ulang item Pengaturan Cepat pada panel pemberitahuan

Sentuh . Anda kemudian dapat mengecek dan mengatur ulang item pada panel pemberitahuan.

Ikon tanda pada Bar Status

Ikon tanda pada bar status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan tak terjawab, pesan baru, acara kalender, status perangkat dan sebagainya.

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum dalam tabel di bawah ini adalah sebagian dari ikon yang paling umum.

Ikon	Keterangan	Ikon	Keterangan
	Tiada kartu SIM		Mode getar
	Tanpa sinyal		Sedang mengisi baterai
	Mode pesawat		Mendownload data
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi		Mengupload data
	Headset berkabel		GPS sedang mencari
	Panggilan sedang berlangsung		Menerima data lokasi dari GPS
	Panggilan ditahan		Data sedang disinkronkan
	Speaker ponsel		Gmail Baru
	Panggilan tak dijawab		Pesan baru
	Bluetooth dihidupkan		Baterai terisi penuh

	Peringatan sistem		Lagu sedang dimainkan
	Alarm telah diatur		Ponsel terhubung ke PC via kabel USB atau penambatan USB telah aktif
	Pesan suara baru		Hotspot Wi-Fi portabel telah aktif
	Pendering dimatikan		Baik penambatan USB maupun hotspot portabel telah aktif

CATATAN: Lokasi ikon di bar status mungkin berbeda sesuai dengan fungsi atau layanan.

Keyboard layar

Anda dapat mengisikan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul layar secara otomatis saat Anda perlu mengisikan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal sentuh field teks yang ingin Anda isi dengan teks.

Memakai keypad & mengisikan teks

Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik jadi huruf besar. Ketuk-ganda atau sentuh dan tahan agar menjadi huruf besar semua.

123? abc Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol. Anda juga dapat menyentuh dan menahan tab ini untuk melihat menu Pengaturan.

Ketuk untuk mengisikan spasi.

Ketuk untuk membuat baris baru.

Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

Mengisikan huruf beraksen

Bila Anda memilih Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol sebagai bahasa entri teks, Anda dapat mengisikan karakter khusus Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol (misalnya: "á").

Misalnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan tombol "a" hingga tombol pembesaran menjadi lebih besar dan menampilkan karakter dari bahasa berbeda. Kemudian pilih karakter khusus yang Anda inginkan.

Pengaturan akun Google

Bila Anda menghidupkan ponsel untuk pertama kali, Anda berkesempatan mengaktifkan jaringan, untuk masuk ke Akun Google Anda dan memilih cara memakai beberapa layanan Google.

Untuk mengatur akun Google Anda:

- Masuk ke Akun Google dari layar pengaturan yang ditampilkan.

  ATAU
- Sentuh > tab **Aplikasi** > pilih sebuah aplikasi Google, seperti halnya **Gmail** > pilih **Baru** untuk membuat akun baru.

Jika Anda mempunyai akun Google, sentuh **Yang Ada**, isikan alamat email dan kata sandi Anda, kemudian sentuh .

Setelah Anda mengatur akun Google di ponsel, ponsel Anda secara otomatis akan disinkronkan dengan akun Google Anda di Web.

Kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, serta informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini di Web akan disinkronkan dengan ponsel Anda. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda.)

Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail™ dan memanfaatkan layanan Google di ponsel Anda.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan titik akses nirkabel (TA). Nikmati Internet nirkabel dengan memakai Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda perlu mengakses titik akses nirkabel atau 'hotspot'. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau memakai fitur pengamanan, Anda harus mengkonfigurasi ponsel agar dapat menghubungkan ke sana.

Matikan Wi-Fi bila Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

CATATAN: Jika Anda berada di luar zona Wi-Fi atau telah mengatur Wi-Fi ke **MATI**, mungkin dikenakan biaya tambahan oleh operator seluler Anda atas pemakaian data seluler.

Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Wi-Fi** dari tab NIRKABEL & JARINGAN.

2 Atur **Wi-Fi** ke **HIDUP** dan mulai memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.

3 Ketuk lagi menu Wi-Fi untuk melihat daftar jaringan Wi-Fi yang aktif dan berada dalam jangkauan.
- Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.

4 Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
- Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisikan kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya)

5 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth

Anda dapat memakai Bluetooth untuk mengirim data dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, bukan dari menu Bluetooth seperti di telepon seluler lain pada umumnya.

CATATAN:

- LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau kesalahan pemakaian data yang dikirim atau diterima via fitur nirkabel Bluetooth.
- Pastikan selalu Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan telah diamankan dengan benar. Jika ada penghalang di antara perangkat, jarak pengoperasian mungkin berkurang.
- Beberapa perangkat, khususnya yang belum dites atau disetujui oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memasangkan ponsel Anda dengan perangkat Bluetooth

Anda harus memasangkan perangkat Anda dengan perangkat lain sebelum menghubungkannya.

1. Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP** dari tab NIRKABEL & JARINGAN.
2. Ketuk lagi menu **Bluetooth**. Anda akan melihat opsi untuk membuat ponsel Anda terlihat dan opsi untuk mencari perangkat. Sekarang ketuk **Cari perangkat** untuk melihat berbagai perangkat yang ada dalam jangkauan Bluetooth.
3. Pilih perangkat yang ingin Anda pasangkan dari daftar.

Setelah pemasangan berhasil, perangkat Anda akan menghubungkan ke perangkat lainnya.

CATATAN: Beberapa perangkat, khususnya headset atau kit mobil bebas-genggam, mungkin mempunyai PIN Bluetooth tetap, seperti halnya 0000. Jika perangkat lainnya tersebut mempunyai PIN, maka Anda akan diminta mengisikannya.

Mengirim data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

1 Pilih file atau item, seperti halnya kontak, acara kalender, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau dari **Download.**

2 Pilih opsi untuk mengirim data via Bluetooth.

CATATAN: Metode untuk memilih sebuah opsi mungkin berbeda-beda menurut jenis datanya.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

Menerima data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > atur **Bluetooth** ke HIDUP dan sentuh **Buat ponsel terlihat** agar terlihat pada perangkat lainnya.

CATATAN: Untuk memilih lamanya perangkat Anda akan terlihat, sentuh > **Batas waktu visibilitas**.

2 Pilih **Terima** untuk konfirmasi bahwa Anda bersedia menerima data dari perangkat lainnya.

Berbagi koneksi data ponsel Anda

Penambatan USB dan hotspot Wi-Fi portabel adalah fitur yang bagus bila tidak tersedia koneksi nirkabel. Anda dapat berbagi koneksi data seluler di ponsel dengan satu komputer via kabel USB (penambatan USB). Anda juga dapat berbagi koneksi data ponsel hingga dengan lebih dari satu perangkat sekaligus, dengan menjadikan ponsel Anda sebuah hotspot Wi-Fi portabel.

Bila ponsel Anda berbagi koneksi data, sebuah ikon akan muncul di bar status dan sebagai pemberitahuan keluar di laci pemberitahuan.

Untuk informasi terbaru tentang penambatan dan hotspot portabel, termasuk sistem operasi yang didukung dan perincian lainnya, kunjungi http://www.android.com/tether.

Untuk mengubah pengaturan hotspot Wi-Fi portabel:

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Lainnya…** dari tab NIRKABEL & JARINGAN > **Hotspot Wi-Fi portabel** > pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

TIP! Jika komputer Anda menjalankan Windows 7 atau distribusi terbaru Linux (seperti halnya Ubuntu), biasanya Anda tidak perlu menyiapkan komputer untuk penambatan. Namun jika Anda menjalankan versi Windows terdahulu atau sistem operasi lain, Anda mungkin perlu menyiapkan komputer untuk membuat koneksi jaringan via USB. Untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang mendukung penambatan USB dan cara mengkonfigurasinya, kunjungi http://www.android.com/tether.

Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

Anda dapat mengubah nama jaringan Wi-Fi (SSID) ponsel Anda dan mengamankan jaringan Wi-Fi-nya.

1 Pada layar Asal, sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan.**
2 Sentuh **Lainnya...** dari tab NIRKABEL & JARINGAN dan pilih **Hotspot Wi-Fi portabel**.
3 Pastikan **Hotspot Wi-Fi portabel** telah diberi tanda cek.
4 Sentuh **Atur hotspot Wi-Fi**.
   - Kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi** akan dibuka.
   - Anda dapat mengubah **SSID Jaringan** (nama) yang dilihat oleh komputer lainnya saat memindai jaringan Wi-Fi.
   - Anda juga dapat menyentuh menu **Pengamanan** untuk mengkonfigurasi jaringan dengan pengamanan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) beserta Pre-Shared Key (PSK).
   - Jika Anda menyentuh opsi pengamanan **WPA2 PSK**, sebuah field kata sandi akan ditambahkan ke kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi**. Jika Anda mengisikan kata sandi, Anda nanti perlu mengisikan kata sandi saat menghubungkan ke hotspot ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya. Anda dapat menyentuh **Buka** dalam menu **Pengamanan** untuk menghapus pengamanan dari jaringan Wi-Fi

Anda.

5 Sentuh **Simpan**.

PERHATIAN! Jika Anda menjadikan opsi pengamanan Terbuka, Anda tak dapat mencegah pemakaian tanpa izin atas berbagai layanan online oleh orang lain dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk mencegah pemakaian tanpa izin, Anda disarankan tetap mengaktifkan opsi pengamanan.

Koneksi PC dengan kabel USB

Pelajari untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC dengan kabel USB dalam mode koneksi USB. Dengan menghubungkan perangkat ke PC, Anda dapat mentransfer data ke dan dari perangkat Anda secara langsung dan memakai perangkat lunak PC (LG PC Suite).

Menyinkronkan ponsel Anda dengan komputer

Untuk menyinkronkan ponsel dengan PC memakai kabel USB, Anda perlu menginstal perangkat lunak PC (LG PC Suite) di PC Anda. Download program tersebut dari situs Web (www.lg.com).

1 Pakailah kabel data USB untuk menghubungkan ponsel Anda ke PC. Daftar jenis koneksi USB akan muncul, pilih perangkat lunak LG.

2 Jalankan program LG PC Suite di PC Anda. Lihat bantuan perangkat lunak PC (LG PC Suite) untuk informasi lebih lanjut.

CATATAN: Driver USB terpadu LG diperlukan untuk menghubungkan perangkat LG ke PC. Ini diinstal secara otomatis bila Anda menginstal perangkat lunak LG PC Suite.

Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai mode penyimpan massal USB

1 Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB.

2 Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu

mengubah pengaturannya secara manual. Pilih **Pengaturan sistem** > **Koneksi PC** > **Jenis koneksi USB**, kemudian pilih **Sinkronisasi media (MTP)**.

3 Anda kini dapat melihat isi penyimpan massal di PC Anda dan mentransfer file.

Menyinkronkan dengan Windows Media Player

Pastikan bahwa Windows Media Player telah diinstal di PC Anda.

1 Pakailah kabel USB untuk menghubungkan ponsel ke PC tempat menginstal Windows Media Player.
2 Pilih opsi **Sinkronisasi media (MTP)**. Bila telah terhubung, sebuah jendela popup akan muncul pada PC.
3 Buka Windows Media Player untuk menyinkronkan file musik.
4 Edit atau isikan nama perangkat dalam jendela popup (jika perlu).
5 Pilih dan seret file musik yang Anda inginkan ke daftar sinkronisasi.
6 Mulai sinkronisasi.

- Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk menyinkronkan dengan Windows Media Player.

Item	Persyaratan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau yang lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player kurang dari 10, instal versi 10 atau yang lebih tinggi.

Panggilan

Membuat panggilan

1 Sentuh untuk membuka keypad.
2 Isikan nomor dengan keypad. Untuk menghapus satu digit, sentuh .
3 Sentuh untuk membuat panggilan.
4 Untuk mengakhiri panggilan, sentuh ikon **Akhiri** .

TIP! Untuk mengisikan tanda "+" guna membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan 0+.

Memanggil kontak Anda

1 Sentuh untuk membuka kontak Anda.
2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan menyentuh **Cari kontak**.
3 Dalam daftar, sentuh untuk membuat panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila Anda menerima panggilan dalam status Kunci, sapukan jari pada dalam sembarang arah untuk menjawab panggilan masuk.
Sapukan jari pada dalam sembarang arah untuk menolak panggilan masuk.
Tahan dan geser ikon **Tolak dengan pesan** dari bawah jika Anda ingin mengirim pesan.

TIP! Menolak dengan pesan
Anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan dengan pesan selama rapat.

Menyesuaikan volume saat panggilan

Untuk menyesuaikan volume saat panggilan, pakailah tombol volume naik dan turun di sebelah kiri ponsel.

Membuat panggilan kedua

1 Selama panggilan pertama, sentuh tombol **Menu** > **Tambah panggilan** dan panggil nomor. Anda juga dapat membuka daftar nomor yang baru dipanggil dengan menyentuh atau mencari kontak dengan menyentuh dan memilih kontak yang ingin Anda panggil.
2 Sentuh untuk membuat panggilan.
3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.
4 Sentuh nomor yang ditampilkan untuk berpindah antar panggilan. Atau sentuh **Gabung panggilan** untuk memulai panggilan konferensi.
5 Untuk mengakhiri panggilan aktif, sentuh **Akhiri** atau sentuh tombol **Asal** serta geser bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Akhiri panggilan**.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Melihat log panggilan Anda

Pada layar Asal, sentuh dan pilih tab **Log panggilan** .
Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak dijawab.

TIP! Sentuh sembarang entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan tersebut.

TIP! Sentuh tombol **Menu** , kemudian sentuh **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

Pengaturan panggilan

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

1 Pada layar Asal, sentuh .
2 Sentuh .
3 Ketuk **Pengaturan pgl** dan pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

Kontak

Tambah kontak pada ponsel dan sinkronkan dengan kontak di akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

Pada layar Asal

1 Sentuh untuk membuka kontak Anda.
2 Sentuh **Cari kontak** dan isikan nama kontak dengan memakai keyboard.

Menambah kontak baru

1 Sentuh , isikan nomor kontak baru, kemudian sentuh tombol **Menu** .
Sentuh **Tambah ke Kontak** > **Buat kontak baru**.
2 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, sentuh area gambar.
Pilih dari **Ambil foto** atau **Pilih dari Galeri**.
3 Pilih jenis kontak dengan menyentuh .
4 Sentuh sebuah kategori informasi kontak dan isikan perincian tentang kontak Anda tersebut.
5 Sentuh **Simpan**.

Kontak favorit

Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.

Menambahkan kontak ke favorit Anda

1 Sentuh untuk membuka kontak Anda.
2 Sentuh sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
3 Sentuh tanda bintang di sudut kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah jadi warna kuning.

Menghapus kontak dari daftar favorit Anda

1 Sentuh untuk membuka kontak Anda.
2 Sentuh tab dan pilih sebuah kontak untuk melihat perinciannya.
3 Sentuh tanda bintang berwarna kuning di sudut kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna jadi abu-abu dan kontak akan dihapus dari favorit Anda.

Membuat grup

1 Sentuh untuk membuka kontak Anda.
2 Sentuh **Grup** dan sentuh tombol **Menu** . Pilih **Grup baru**.
3 Isikan nama untuk grup baru tersebut. Anda juga dapat mengatur nada dering untuk grup yang baru dibuat.
4 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan grup tersebut.

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah diberikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.

Pesan

Ponsel Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

Mengirim pesan

1 Sentuh pada layar Asal, dan sentuh untuk membuka sebuah pesan kosong.
2 Isikan nama kontak atau nomor kontak dalam field **Ke**. Saat Anda mengisikan nama kontak, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. Anda dapat menyentuh penerima yang diajukan. Anda dapat menambah lebih dari satu kontak.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks yang Anda kirimkan kepada tiap orang.

3 Sentuh field **Pesan via SIM1** dan mulailah menulis pesan Anda.
4 Sentuh untuk membuka menu Opsi. Pilih dari **Pesan cepat, Sisipkan smiley, Jadwalkan pengiriman, dan Tambah perihal**, dan **Buang.**

TIP! Anda dapat menyentuh ikon untuk melampirkan file yang ingin Anda bagikan bersama pesan Anda.

5 Sentuh **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.
6 Respons akan muncul pada layar. Saat Anda melihat dan mengirim pesan tambahan, jalinan pesan akan dibuat.

PERINGATAN: Batas 160 karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara tergantung pada bahasa dan cara SMS dikodekan.

PERINGATAN: Jika sebuah file gambar, video, atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, maka secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Kotak berjalin

Pesan tak dibaca (SMS, MMS) ditempatkan di bagian atas. Dan pesan lainnya yang dipertukarkan dengan pihak lain dapat ditampilkan dalam urutan kronologis, agar Anda dapat dengan mudah melihat ringkasan percakapan Anda.

Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan ponsel Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Anda dapat mengubah pengaturan sesuai dengan preferensi Anda.

- Sentuh ikon **Pesan** pada layar Asal, sentuh , kemudian ketuk **Pengaturan**.

Email

Anda dapat memakai aplikasi Email untuk membaca email dari layanan seperti Gmail. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengelola akun email

Saat pertama Anda membuka aplikasi **Email**, sebuah pemandu pengaturan akan dibuka untuk membantu Anda mengatur akun email.

Setelah pengaturan awal, Email menampilkan isi kotak masuk Anda. Jika Anda telah menambahkan lebih dari satu akun, Anda dapat berpindah antar akun.

Untuk menambahkan akun email lain:

- Sentuh > tab **Aplikasi** > **Email** > sentuh > **Akun** > di layar **AKUN**, sentuh > **Tambah akun.**

Untuk mengubah pengaturan akun email:

- Sentuh > tab **Aplikasi** > **Email** > sentuh > **Akun** > di layar **AKUN**, sentuh > **Seluruh pengaturan.**

Untuk menghapus akun email:

- Sentuh > tab **Aplikasi** > **Email** > sentuh > **Akun** > di layar **AKUN**, sentuh > **Hapus akun** > sentuh akun yang ingin Anda hapus > pilih **Hapus** > **Ya.**

Menangani folder akun

Sentuh > tab **Aplikasi** > **Email**, sentuh dan pilih **Folder**.

Setiap akun mempunyai folder-folder Kotak Masuk, Kotak Keluar, Terkirim, dan Draf. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

Menulis dan mengirim email

Untuk menulis dan mengirim pesan

1 Selagi dalam aplikasi **Email**, sentuh .
2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari Kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan titik koma.
3 Sentuh field **Cc/Bcc** untuk menambahkan Cc/Bcc dan sentuh untuk melampirkan file jika diperlukan.
4 Isikan teks pesan.
5 Sentuh .
Jika Anda tak terhubung ke sebuah jaringan, misalnya, jika Anda dalam mode pesawat, pesan yang Anda kirim akan disimpan dalam folder Kotak Keluar hingga Anda terhubung lagi ke jaringan. Jika berisi pesan yang tertunda, Kotak Keluar akan ditampilkan di layar **AKUN**.

TIP! Bila ada email baru yang masuk di Kotak Masuk, Anda akan diberi tahu melalui suara atau getaran.

Kamera

Untuk membuka aplikasi Kamera, ketuk **Kamera** pada layar Asal.

Mengenal jendela bidik

1. **Zoom** – Memperbesar atau memperkecil.
2. **Rana senyum** – Untuk memotret, ucapkan salah satu kata berikut: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, atau LG.
3. **Kecerahan** – Menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke gambar.
4. **Ukuran kamera** – Memilih resolusi foto. Jika Anda memilih resolusi tinggi, ukuran file akan bertambah, yang berarti lebih sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.
5. **Pengaturan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat **Memakai pengaturan lanjutan**.
6. **Mode video** – Sentuh ikon ini untuk berpindah ke mode video.
7. **Memotret**
8. **Galeri** – Sentuh untuk melihat foto yang terakhir Anda potret. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat foto yang telah disimpan selagi dalam mode kamera.

CATATAN: Harap pastikan lensa kamera telah bersih sebelum mengambil gambar.

Memakai pengaturan lanjutan

Di jendela bidik, ketuk ⚙ untuk membuka opsi lanjutan. Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan menggulir menyusuri daftar. Setelah memilih opsi, ketuk tombol **Kembali**.

	Sentuh jika Anda ingin mengubah menu jendela bidik.
MODE	Menemukan pengaturan warna dan cahaya yang sesuai dengan lingkungan saat ini.
ISO	Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif kameranya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap saat Anda tak dapat memakai lampu kilat.
WB	Memperbaiki kualitas warna dalam beragam kondisi cahaya.
	Menerapkan efek artistik pada gambar Anda.
	Mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.
	Aktifkan ini untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel Anda. Ambil gambar di mana pun Anda berada dan beri tag lokasi gambar tersebut. Jika Anda meng-upload gambar yang telah diberi tag ke blog yang mendukung geotagging, maka Anda dapat melihat gambar tersebut ditampilkan pada peta.

CATATAN: Fungsi ini hanya tersedia bila fungsi GPS aktif.

	Memilih nada rana.
	Secara otomatis menayangkan gambar yang baru saja Anda ambil.

	Pilih penyimpan untuk menyimpan gambar.
	Mengembalikan semua pengaturan default kamera.
	Sentuh ini bila Anda ingin tahu cara kerja fungsi ini. Ikon ini untuk memberikan Anda petunjuk singkat.

TIP!

- Bila Anda keluar dari kamera, beberapa pengaturan akan dikembalikan ke defaultnya, seperti halnya imbangan putih, efek warna, timer, dan mode pemotretan. Cek semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.
- Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu Pengaturan.

Memotret cepat

1 Buka aplikasi **Kamera**.
2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto yang Anda inginkan.
3 Sentuh untuk memotret.

Setelah Anda memotret

Foto yang telah Anda potret akan muncul pada layar jika **Tinjau otomatis** diatur ke **Hidup** (lihat Memakai pengaturan lanjutan).
Sentuh untuk melihat foto yang terakhir Anda ambil.

	Ketuk untuk melihat Galeri foto-foto Anda yang telah disimpan.
	Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera.

	Sentuh untuk mengirim foto Anda ke orang lain atau membagikannya via layanan jaringan sosial.
	Sentuh untuk menghapus foto.

TIP! Jika Anda mempunyai akun SNS dan telah mengaturnya di ponsel, Anda dapat berbagi foto ke komunitas SNS Anda.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

Sentuh tombol Menu untuk membuka semua opsi lanjutan.

Atur gambar sebagai – Sentuh untuk memakai foto sebagai **Foto kontak, Wallpaper Layar asal**, atau **Wallpaper layar kunci**.

Pindah – Sentuh untuk memindah foto ke tempat lainnya.

Salin – Sentuh untuk menyalin foto yang dipilih dan menyimpannya ke album lain.

Ganti nama – Sentuh untuk mengedit nama foto yang dipilih.

Putar ke kiri/kanan – Untuk memutar ke kiri atau ke kanan.

Kerat – Mengerat foto Anda. Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area yang akan dikerat.

Edit – Melihat dan mengedit foto.

	Memilih resolusi foto. Jika Anda memilih resolusi tinggi, ukuran file akan bertambah, yang berarti lebih sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.
FX	Memperbaiki kualitas warna dalam beragam kondisi cahaya.
	Menerapkan efek artistik pada foto Anda.
	Menerapkan opsi tambahan pada foto Anda.

Tayangan slide – Secara otomatis menayangkan gambar dalam folder saat ini satu per satu.

Perincian – Mengetahui informasi lebih lanjut tentang konten.

Melihat foto yang Anda simpan

Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan saat dalam mode kamera. Ketuk saja ikon Galeri maka Galeri Anda akan ditampilkan.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, ketuk-ganda pada layar dengan kedua jari dan renggangkan (rapatkan kedua jari Anda untuk memperkecil).

Kamera video

Mengenal jendela bidik

1. **Zoom** – Memperbesar atau memperkecil.
2. **Ukuran video** – Sentuh untuk mengatur ukuran (dalam piksel) video yang Anda rekam.
3. **Kecerahan** – Menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke video.
4. **Suara Hidup/Mati** – Pilih **Mati** untuk merekam video tanpa suara.
5. **Pengaturan** – Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan.
6. **Mode kamera** – Sentuh ikon ini untuk berpindah ke mode kamera.
7. **Mulai merekam**
8. **Galeri** – Sentuh untuk melihat video yang terakhir Anda rekam. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat video yang telah Anda simpan selagi dalam mode video.

TIP!
Saat merekam video, letakkan kedua jari pada layar dan rapatkan untuk memakai fungsi Zoom.

Kamera video

Memakai pengaturan lanjutan

Dengan memakai jendela bidik, sentuh untuk membuka semua opsi lanjutan.

	Sentuh jika Anda ingin mengubah menu jendela bidik.
WB	Memperbaiki kualitas warna dalam beragam kondisi cahaya.
	Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk tampilan baru Anda.
	Aktifkan ini untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel Anda.
	Tinjau otomatis akan menayangkan video yang baru saja Anda rekam secara otomatis.
	Pilih penyimpan untuk menyimpan video.
	Mengembalikan semua pengaturan default kamera video.

Merekam video cepat

1 Buka aplikasi **Kamera** dan sentuh tombol **Mode video**.
2 Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
3 Pegang ponsel, arahkan lensa menghadap sasaran video yang ingin Anda rekam.
4 Sentuh sekali untuk memulai rekaman.
5 Lampu merah akan muncul di sudut atas jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.
6 Sentuh pada layar untuk menghentikan rekaman.

Setelah merekam video

Foto yang mewakili video Anda akan muncul pada layar jika **Tinjau otomatis** diatur ke **Hidup**.

	Sentuh untuk merekam video lainnya dengan segera.
	Sentuh untuk mengirim video Anda ke orang lain atau membagikannya via layanan jaringan sosial.
	Sentuh untuk melihat Galeri dari video Anda yang telah disimpan.
	Sentuh untuk menghapus video.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

Menonton video yang Anda simpan

1 Dalam jendela bidik, ketuk .
2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
3 Ketuk video untuk memainkannya secara otomatis.

Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume video selagi dimainkan, pakailah tombol volume di sebelah kiri ponsel.

Fungsi QuickMemo

Pakailah **fungsi QuickMemo** agar praktis dan efisien membuat memo selama panggilan, bersama gambar yang tersimpan atau layar ponsel saat ini.

1 Masuk ke layar **QuickMemo** dengan menekan tombol Volume naik dan Volume turun selama satu detik pada layar yang ingin Anda tangkap.

ATAU

ATAU

Sentuh dan geser bar status ke bawah dan sentuh .

2 Pilih opsi menu yang diinginkan dari **Jenis pena**, **Warna**, **Penghapus**, dan buat sebuah memo.

3 Sentuh di menu Edit untuk menyimpan memo dengan layar saat ini.

CATATAN: Pakailah ujung jari selagi memakai fungsi QuickMemo. Jangan memakai kuku.

Memakai opsi QuickMemo

Anda dapat dengan mudah memakai opsi QuickMenu saat memakai fungsi QuickMemo.

	Sentuh untuk menyimpan memo saat ini di layar dan terus memakai telepon.
	Memilih apakah memakai layar latar belakang atau tidak.
	Batalkan atau Ulangi.
	Memilih jenis pena dan warnanya.
	Menghapus memo yang telah Anda buat.
	Sentuh untuk mengirim memo Anda ke orang lain atau membagikannya via layanan jaringan sosial.
	Menyimpan memo bersama layar saat ini di **Galeri**.

Melihat QuickMemo yang tersimpan

Sentuh **Galeri** dan pilih album QuickMemo.

LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan aneka konten menarik - permainan, aplikasi, wallpaper, dan nada dering - yang memberi kesempatan kepada para pengguna ponsel LG untuk menikmati pengalaman “Kehidupan Mobile” yang lebih lengkap.

Cara Mengakses LG SmartWorld dari Ponsel Anda

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > ketuk ikon untuk mengakses **LG SmartWorld**.
2 Ketuk Masuk dan isikan ID/kata sandi untuk LG SmartWorld. Jika Anda belum mendaftar, ketuk Daftar untuk menerima keanggotaan LG SmartWorld.
3 Download konten yang Anda inginkan.

CATATAN: Bagaimana jika tidak ada ikon ?

1 Dengan memakai browser Web seluler, akseslah LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara Anda.
2 Download Aplikasi LG SmartWorld.
3 Jalankan dan instal file yang telah didownload.
4 Akseslah LG SmartWorld dengan mengetuk ikon .

Cara memakai LG SmartWorld

- Ikuti promosi bulanan LG SmartWorld.

	Mencari konten.
	Menemukan konten menurut kategori (mis. Permainan, Pendidikan, Hiburan, dsb).
	Menampilkan daftar konten yang telah didownload/akan diperbarui.

- Cobalah tombol mudah "Menu" untuk menemukan yang Anda cari dengan cepat.
  Aplikasi untuk Anda – Konten yang disarankan berdasarkan pilihan Anda sebelumnya.
  Pengaturan – Mengatur Profil dan Tampilan.
  Masuk **– Mengatur ID dan Kata Sandi Anda.**
- Coba juga fungsi-fungsi berguna lainnya. (layar Perincian Konten)

CATATAN: LG SmartWorld mungkin tak tersedia dari semua operator atau negara.

Multimedia

Galeri

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia di memori internal agar mudah mengakses semua file multimedia Anda. Pakailah aplikasi ini untuk melihat file multimedia seperti gambar dan video.

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Galeri**.
Buka daftar bar katalog yang menyimpan file multimedia Anda.

CATATAN:
- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak yang diinstal pada perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak dimainkan dengan benar, tergantung pada cara pengkodeannya.

Melihat gambar

Membuka Galeri akan menampilkan folder yang tersedia. Bila aplikasi lain, seperti halnya Email, menyimpan gambar, folder download secara otomatis akan dibuat untuk menampung gambar tersebut. Demikian pula, perekaman cuplikan layar secara otomatis akan membuat folder Cuplikan Layar. Pilih sebuah folder untuk membukanya.

Gambar akan ditampilkan menurut tanggal pembuatan dalam folder. Pilih sebuah gambar untuk melihatnya dalam layar penuh. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar atau memperkecil

Pakailah salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:
- Ketuk-ganda di mana saja untuk memperbesar.
- Renggangkan kedua jari di mana saja untuk memperbesar. Rapatkan jari untuk memperkecil, atau ketuk-ganda untuk mengembalikan.

Memainkan video

File video menayangkan ikon dalam pratayang. Pilih sebuah video untuk menontonnya dan ketuk . Aplikasi **Video** akan diluncurkan.

Mengedit foto/video

Saat melihat sebuah foto/video, ketuk tombol **Menu** dan pakailah opsi pengeditan lanjutan.

- **Tayangan slide**: memulai tayangan slide berisi gambar yang ada dalam folder saat ini.

Menghapus beberapa gambar

Pilih salah satu metode berikut:

- Dalam sebuah folder, ketuk dan pilih foto/video dengan memberi tanda cek, kemudian ketuk **Hapus**.
- Saat melihat sebuah foto/video, ketuk .

Mengatur sebagai wallpaper

Saat melihat sebuah foto, sentuh tombol **Menu** > **Atur gambar sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau untuk menetapkannya ke sebuah kontak.

CATATAN:

- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.

Video

Ponsel Anda mempunyai pemutar video bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua video favorit. Untuk mengakses pemutar video, sentuh > tab **Aplikasi** > **Video**.

Memainkan video

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Video**.
2 Pilih video yang ingin Anda mainkan.

	Sentuh untuk menghentikan sementara pemutaran video.
	Sentuh untuk melanjutkan pemutaran video.
	Sentuh untuk maju 10 detik.
	Sentuh untuk mundur 10 detik.
	Sentuh untuk mengelola volume video.
	Sentuh untuk mengubah rasio layar video.

Untuk mengubah volume selagi menonton video, tekan tombol volume turun dan naik di sebelah kiri ponsel Anda.

Sentuh dan tahan sebuah video dalam daftar. Opsi **Bagikan, Hapus** dan **Perincian** akan ditampilkan.

Musik

Ponsel Anda mempunyai pemutar musik bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh > tab **Aplikasi** > **Musik**.

Menambahkan file musik ke ponsel Anda

Mulailah dengan mentransfer file musik ke ponsel Anda:

- Transfer musik dengan memakai Sinkronisasi media (MTP).
- Download dari Web nirkabel.
- Sinkronkan ponsel Anda ke komputer.
- Terima file via Bluetooth.

Transfer musik dengan memakai Sinkronisasi media (MTP)

1 Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.

2 Pilih opsi **Sinkronisasi media (MTP)**. Ponsel Anda akan muncul sebagai hard drive lain di komputer Anda. Klik drive tersebut untuk melihatnya. Salin file dari PC Anda ke folder drive atau sebaliknya.

3 Bila Anda selesai mentransfer file, sapukan jari ke bawah pada Bar Status dan sentuh **USB terhubung** > **Hanya isi daya**. Anda sekarang aman untuk melepas perangkat.

Memainkan lagu

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Musik**.

2 Sentuh **Lagu**.

3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.

	Sentuh untuk menghentikan sementara pemutaran.
	Sentuh untuk melanjutkan pemutaran.
	Sentuh untuk lompat ke trek berikutnya pada album atau dalam daftar putar.
	Sentuh untuk kembali ke awal lagu tersebut. Sentuh dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya.
	Sentuh untuk menemukan file dengan YouTube

	Sentuh untuk mengelola volume musik
	Sentuh untuk mengatur mode perulangan
	Sentuh untuk mengatur mode acak
	Sentuh untuk mengatur favorit
	Sentuh untuk melihat daftar putar saat ini.

Untuk mengubah volume selagi mendengarkan musik, tekan tombol volume turun dan naik di sebelah kiri ponsel Anda.

Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar. Opsi **Mainkan**, **Tambah ke daftar putar**, **Bagikan, Jadikan nada dering, Hapus, Perincian**, dan **Cari** akan ditampilkan.

CATATAN:
- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.

CATATAN: Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik.

Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian bahan demikian.

Mengatur alarm Anda

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Alarm/Jam** > .
2 Setelah Anda mengatur alarm, ponsel akan memungkinkan Anda mengetahui berapa lama lagi alarm akan berbunyi.
3 Atur **Ulangan**, **Durasi tiduran**, **Getaran**, **Suara alarm, Volume alarm, Pembuka aplikasi otomatis, Kunci teka-teki**, dan **Memo**. Sentuh **Simpan**.

CATATAN: Untuk mengubah pengaturan alarm di layar daftar alarm, sentuh tombol **Menu** dan pilih **Pengaturan**.

Memakai kalkulator Anda

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Kalkulator.**
2 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.
3 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang ingin Anda jalankan (+, –, x, atau ÷), diikuti dengan =.
4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh , pilih **Panel lanjutan**, kemudian pilih sin, cos, tan, log, dsb.

Menambahkan acara pada kalender Anda

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Kalender.**
2 Di bagian atas layar, Anda dapat menemukan beragam jenis tampilan untuk Kalender (Hari, Minggu, Bulan, Agenda).
3 Ketuk tanggal yang ingin Anda tambahkan acara dan sentuh .
4 Sentuh **Nama acara** dan isikan nama acara.
5 Sentuh **Lokasi** dan isikan lokasinya. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara yang Anda inginkan.

6 Jika Anda ingin menambahkan catatan pada acara Anda, sentuh **Keterangan** dan isikan perinciannya.
7 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **ULANGI**, dan atur **PENGINGAT** jika perlu.
8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender.

Perekam Suara

Pakailah perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara

1 Sentuh > tab **Aplikasi** dan pilih **Perekam Suara**.
2 Sentuh untuk memulai rekaman.
3 Sentuh untuk mengakhiri rekaman.
4 Sentuh untuk mendengarkan rekaman.

CATATAN: Sentuh untuk mengakses album Anda. Anda dapat mendengarkan rekaman yang telah disimpan. Waktu rekaman yang tersedia mungkin berbeda dari waktu rekaman sebenarnya.

Mengirim rekaman suara

1 Begitu Anda selesai merekam, Anda dapat mengirim klip audio dengan menyentuh .
2 Pilih dari **Bluetooth, Email, Gmail, Memo** atau **Pesan**. Bila Anda memilih Bluetooth, Email, Gmail, Memo, atau Pesan, rekaman suara akan ditambahkan pada pesan. Kemudian Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa.

Tugas

Tugas ini dapat disinkronkan dengan akun MS Exchange. Anda dapat membuat tugas, merevisi dan menghapusnya di MS Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk menyinkronkan MS Exchange

1 Dari layar Asal, sentuh > **Pengaturan sistem**.
2 Sentuh **Akun & sinkronisasi** > **TAMBAH AKUN**.
3 Sentuh **Microsoft Exchange** untuk membuat Alamat Email dan Kata Sandi.
4 Pastikan Anda memberi tanda cek pada Sinkronkan tugas.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer adalah solusi kantor seluler profesional yang memungkinkan pengguna dengan praktis melihat beragam jenis dokumen Office, termasuk file Word, Excel, dan PowerPoint, di mana saja atau kapan saja, dengan memakai perangkat seluler mereka.
Sentuh > tab **Aplikasi** > **Polaris Viewer 4.**

Melihat file

Pengguna seluler kini dapat dengan mudah melihat beragam jenis file, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung di perangkat seluler mereka. Saat melihat dokumen dengan memakai Polaris Office, objek dan layout tetap sama dengan dokumen aslinya.

Google+

Pakailah aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang via layanan jaringan sosial Google.

• Sentuh > tab **Aplikasi** > **Google+**.

Utilitas

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Pencarian Suara

Pakailah aplikasi ini untuk mencari halaman Web dengan memakai suara.

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Pencarian Suara**.

2 Ucapkan sebuah kata kunci atau kalimat saat muncul **Ucapkan sekarang** pada layar. Pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Download

Pakailah aplikasi ini untuk melihat file apa saja yang telah didownload melalui aplikasi.

- Sentuh > tab **Aplikasi** > **Download**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Web

Internet

Pakailah aplikasi ini untuk menjelajahi Internet. Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, langsung ke telepon seluler Anda - di manapun Anda berada dan apa pun yang Anda sukai.

CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia

1 Sentuh > tab **Aplikasi** > **Internet**.

Memakai toolbar Web

Sentuh dan tahan toolbar Web serta geser ke atas dengan jari Anda untuk membuka.

	Sentuh untuk mundur satu halaman.
	Sentuh untuk maju satu halaman, ke halaman yang pernah Anda buka setelah halaman saat ini. Ini adalah kebalikan dari apa yang terjadi bila Anda menyentuh tombol **Kembali**, yang akan membawa Anda ke halaman sebelumnya.
	Sentuh untuk ke halaman Asal.
	Sentuh untuk menambahkan jendela baru.
	Sentuh untuk mengakses bookmark.

Melihat halaman Web

Ketuk field alamat, isikan alamat Web dan ketuk **Cari**.

Web

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk 1 → ⊕

Untuk ke halaman Web lain, ketuk 2, gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari Web dengan suara

Ketuk field alamat, ketuk 🎤, ucapkan sebuah kata kunci, kemudian pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk menyimpan bookmark halaman Web saat ini, sentuh ≡ > **Simpan ke bookmark** > **OK**.

Untuk membuka halaman Web yang telah di-bookmark, ketuk ★ dan pilih salah satu.

Riwayat

Ketuk ★ > **Riwayat** untuk membuka halaman Web dari daftar halaman Web yang baru dikunjungi. Untuk membersihkan riwayat, ketuk Menu ▭ → **Bersihkan semua riwayat**.

Chrome

Pakailah Chrome untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman Web.

1 Sentuh ▦ > tab **Aplikasi** > **Chrome**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah dan penyedia layanan Anda.

Melihat halaman Web

Ketuk field Alamat, kemudian isikan alamat Web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk → + **Tab baru**.

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari Web dengan suara

Ketuk field alamat, ketuk , ucapkan sebuah kata kunci, dan pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

Menyinkronkan dengan perangkat lainnya

Sinkronkan tab-tab yang dibuka dan bookmark untuk dipakai bersama Chrome di perangkat lain bila Anda telah login dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka di perangkat lainnya, ketuk **Menu** → **Perangkat lainnya**.

Pilih sebuah halaman Web yang ingin dibuka.

Untuk melihat bookmark, ketuk .

Pengaturan

Mengakses menu Pengaturan

1 Pada layar Asal, sentuh > tab **Aplikasi** > **Pengaturan**.
atau
Pada layar asal, sentuh > **Pengaturan sistem**.
2 Pilih kategori pengaturan dan pilih sebuah opsi.

NIRKABEL & JARINGAN

Di sini Anda dapat mengelola Wi-Fi dan Bluetooth. Anda juga dapat mengatur jaringan seluler dan berpindah ke mode pesawat.

<SIM Ganda>

Anda dapat mengkonfigurasi Pengaturan SIM Ganda. Bila kedua kartu SIM telah dimasukkan di ponsel Anda, informasi kartu SIM akan ditampilkan. Sentuh untuk memberi tanda cek. Ini akan menghidupkan SIM yang dipilih.

CATATAN: Tidak bisa mematikan kedua kartu SIM sekaligus.

Data diaktifkan – Sentuh untuk memberi tanda cek. Ini mengaktifkan akses data melalui jaringan seluler.

Jaringan data default – Anda dapat mengubah jaringan data default. Semua layanan paket seluler (Web, MMS, Email, dsb) akan memakai SIM yang dipilih pada nilai ini. Bila hanya satu kartu SIM yang dimaksudkan, jaringan data default akan diatur sesuai SIM yang dimasukkan dan tidak bisa diubah.

CATATAN: Bila mode pesawat sedang hidup, pengaturan SIM ganda akan dinonaktifkan.

Jelajah data – Sentuh untuk memberi tanda cek. Memungkinkan Anda menghubungkan ke layanan data saat menjelajah.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

TIP! Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, Anda mungkin perlu mengisikan alamat MAC dari LG-E435 Anda di router. Anda dapat menemukan alamat MAC dalam antarmuka pengguna berikut: sentuh tab **Aplikasi** > **Pengaturan** > **Wi-Fi** > ☰ > **Lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Menghidupkan atau mematikan fitur nirkabel Bluetooth untuk memakai Bluetooth.

< Pemakaian data >

Menampilkan pemakaian data dan mengatur batas penggunaan data seluler.

< Panggilan >

Mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

- tab **SIM1** atau **SIM2** -

Nomor panggil tetap – Menghidupkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu PIN2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Pesan suara – Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda.

Penerusan panggilan – Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban, atau bila Anda tidak dapat sinyal.

Pemblokiran panggilan – Mengunci panggilan internasional, keluar, atau masuk.

Durasi panggilan – Melihat durasi semua panggilan termasuk Panggilan terakhir, Semua panggilan, Panggilan keluar, dan Panggilan masuk.

Pengaturan tambahan – Memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:

ID penelepon: Pilih apakah menampilkan nomor Anda pada panggilan keluar.

Panggilan tunggu: Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberi tahu Anda jika ada panggilan masuk selagi Anda menelepon (tergantung pada penyedia jaringan).

- tab **Umum** -

Tolak panggilan - Memungkinkan Anda mengatur fungsi tolak panggilan. Pilih dari mode Tolak panggilan atau Daftar tolak.

Tolak dengan pesan – Bila Anda ingin menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan selama rapat.

Getaran koneksi – Menggetarkan ponsel Anda bila pihak lain menjawab panggilan.

Penjaga privasi – Menyembunyikan nama penelepon dan nomor bila ada panggilan masuk.

Tombol daya mengakhiri panggilan – Memungkinkan Anda memilih untuk mengakhiri panggilan.

Simpan nomor tak dikenal - Menambahkan nomor tak dikenal ke kontak setelah panggilan.

< Lainnya... >

Mode pesawat – Setelah berpindah ke mode pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.

Hotspot Wi-Fi portabel – Memungkinkan Anda berbagi jaringan seluler via Wi-Fi dan Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan hotspot Wi-Fi portabel.

Penambatan Bluetooth – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk berbagi koneksi Internet.

VPN – Menampilkan daftar VPN (Virtual Private Network/Jaringan Privat Virtual) yang telah Anda konfigurasi sebelumnya. Memungkinkan Anda menambah jenis VPN yang berbeda.

Jaringan seluler – Mengatur opsi untuk jelajah data, mode jaringan & operator, nama titik akses (APN) dsb.

CATATAN: Anda harus mengatur PIN layar kunci atau kata sandi sebeum Anda dapat memakai penyimpan kredensial.

PERANGKAT

< Suara >

Profil suara – Memilih Suara, Getar saja atau Senyap.

Volume – Mengelola volume Nada dering ponsel, Suara pemberitahuan, Umpan balik sentuhan & sistem, Musik, video, permainan dan media lainnya.

Saat tenang – Mengatur waktu untuk mematikan semua suara selain alarm dan media.

Nada dering dengan getaran – Umpan balik getaran untuk panggilan dan pemberitahuan.

Nada dering ponsel SIM1 – Memungkinkan Anda mengatur nada dering panggilan masuk SIM1.

Nada dering ponsel SIM2 – Memungkinkan Anda mengatur nada dering panggilan masuk SIM2.

Suara pemberitahuan SIM1 – Memungkinkan Anda mengatur suara pemberitahuan SIM1.

Suara pemberitahuan SIM2 – Memungkinkan Anda mengatur suara pemberitahuan SIM2.

Getaran panggilan masuk SIM1 – Memungkinkan ponsel SIM1 Anda bergetar bila pihak yang ditelepon menjawab panggilan.

Getaran panggilan masuk SIM2 – Memungkinkan ponsel SIM2 Anda bergetar bila pihak yang ditelepon menjawab panggilan.

Nada sentuh dialpad – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan nada saat memakai dialpad untuk memanggil nomor.

Suara sentuhan – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan suara bila Anda menyentuh tombol, ikon, dan item layar lainnya yang bereaksi terhadap sentuhan Anda.

Suara penguncian layar – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk memainkan suara dan membuka kunci layar.

< Tampilan >

Kecerahan – Menyesuaikan kecerahan layar.

Batas waktu layar – Mengatur batas waktu layar.

Putar layar otomatis – Mengatur untuk berpindah orientasi secara otomatis bila Anda memutar ponsel.

Jenis font – Mengubah jenis font tampilan.

Ukuran font – Mengubah ukuran font tampilan.

< Layar asal >

Mengatur **Tema**, **Efek menggesek layar, Wallpaper, Gulir layar bergantian**. Pilih opsi untuk mengatur **Pencadangan & pengembalian asal**.

< Layar kunci >

Pilih penguncian layar – Mengatur jenis penguncian layar untuk mengamankan ponsel Anda. Ini akan membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar. Atur ke **Tiada, Sapuan Jari, Pola, PIN** atau **Kata Sandi**.

Jika Anda telah mengaktifkan jenis Kunci pola maka bila Anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambar pola buka kunci untuk membuka kunci layar.

Wallpaper – Memilih wallpaper untuk layar kunci Anda dari **Galeri** atau **Galeri wallpaper**.

Jam & pintasan – Menyesuaikan jam & pintasan pada layar kunci.

Info pemilik – Menayangkan info pemilik pada layar kunci.

Timer penguncian – Mengatur waktu penguncian setelah batas waktu layar.

Tombol daya langsung mengunci – Mengatur penguncian layar bila tombol daya ditekan.

< Penyimpan >

PENYIMPAN INTERNAL – Melihat pemakaian penyimpan internal.

KARTU SD – Mengecek total ruang yang tersedia pada kartu SD. Sentuh Putuskan kartu SD agar aman dicabut. Hapus kartu SD, jika Anda ingin menghapus semua data dari kartu SD.

< Baterai >

Mengelola baterai dan mengecek item hemat daya. Anda juga dapat mengecek pemakaian baterai.

< Aplikasi >

Melihat dan mengelola aplikasi Anda.

PRIBADI

< Akun & sinkronisasi >

Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak memilih pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

< Akses lokasi >

Akses ke lokasiku – Jika Anda memilih layanan lokasi Google, ponsel Anda akan menentukan perkiraan lokasi Anda melalui jaringan seluler dan Wi-Fi. Bila Anda memilih opsi ini, Anda akan ditanya apakah mengizinkan Google untuk memakai lokasi Anda saat menyediakan layanan ini.

Satelit GPS – Jika Anda memilih Satelit GPS, ponsel Anda akan menentukan lokasi Anda hingga akurasi selevel jalan.

Lokasi jaringan seluler & Wi-Fi – Memungkinkan aplikasi memakai layanan lokasi Google untuk memperkirakan lokasi Anda lebih cepat. Data lokasi anonim akan

dikumpulkan dan dikirim ke Google.

< Pengamanan >

Atur kunci kartu SIM – Mengatur penguncian kartu SIM atau mengubah PIN di SIM.

Pengetikan kata sandi terlihat – Menayangkan karakter terakhir kata sandi tersembunyi saat Anda mengetikkan.

Administrator ponsel – Melihat atau menonaktifkan administrator ponsel.

Sumber tak dikenal – Pengaturan default untuk menginstal aplikasi non-Play Store.

Kredensial tepercaya – Menampilkan sertifikat CA tepercaya.

Instal dari penyimpan – Pilih untuk menginstal sertifikat yang dienkripsi.

Bersihkan kredensial – Menghapus semua sertifikat.

< Bahasa & input >

Memakai pengaturan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks di ponsel Anda dan untuk mengkonfigurasi keyboard layar, termasuk kata-kata yang telah Anda tambahkan ke kamus.

< Cadangkan & kembalikan >

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

Cadangkan dataku – Atur untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi Anda ke server Google.

Cadangkan akun – Atur untuk mencadangkan akun Anda.

Kembalikan otomatis – Atur untuk mengembalikan pengaturan dan data aplikasi Anda bila aplikasi telah diinstal ulang pada perangkat Anda.

Reset data pabrik – Mereset pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisikan kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

SISTEM

< Tanggal & waktu >

Pakailah pengaturan **Tanggal & waktu** untuk mengatur cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

< Aksesibilitas >

Pakailah pengaturan **Aksesibilitas** untuk mengkonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel Anda.

CATATAN: Memerlukan plugin tambahan agar menjadi dapat dipilih.

< Koneksi PC >

Jenis koneksi USB – Atur mode yang diinginkan: **Hanya isi daya, Sinkronisasi media (MTP), Penambatan USB, Perangkat Lunak LG,** atau **Kamera (PTP**).

Tanya saat koneksi – Menanyakan mode koneksi USB saat menghubungkan ke komputer.

Bantuan – Bantuan untuk koneksi USB.

PC Suite – Beri tanda cek untuk memakai LG PC Suite dengan koneksi Wi-Fi Anda.

Bantuan – Bantuan untuk perangkat lunak LG.

< Opsi pengembang >

Ingatlah bahwa menghidupkan pengaturan pengembang ini dapat menyebabkan perilaku perangkat yang tidak beraturan. Opsi pengembang hanya disarankan untuk pengguna yang sudah mahir.

< Tentang ponsel >

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel Anda serta versi perangkat lunaknya.

Perangkat lunak PC (LG PC Suite)

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" adalah sebuah program yang membantu menghubungkan perangkat Anda ke PC via kabel USB dan Wi-Fi. Setelah terhubung, Anda dapat memakai berbagai fungsi pada perangkat Anda dari PC.

Dengan perangkat lunak PC "LG PC Suite", Anda dapat...

- Mengelola dan memainkan bebagai konten media (musik, film, gambar) pada PC.
- Mengirim konten multimedia ke perangkat Anda.
- Menyinkronkan data (jadwal, kontak, bookmark) dalam perangkat Anda dan PC.
- Mencadangkan aplikasi dalam perangkat Anda.
- Memperbarui perangkat lunak dalam perangkat Anda.
- Mencadangkan dan mengembalikan data perangkat.
- Memainkan konten multimedia pada PC dari perangkat Anda.
- Mencadangkan dan membuat serta mengedit memo dalam perangkat Anda.

CATATAN: Anda dapat memakai menu Bantuan dari aplikasi untuk mengetahui cara memakai perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menginstal Perangkat Lunak PC "LG PC Suite"

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" dapat didownload dari halaman Web LG.

1. Kunjungi www.lg.com dan pilih negara Anda.
2. Pilih **Dukungan** > **DUKUNGAN SELULER** > **Telepon Seluler LG** > Pilih Model
   atau
   Pilih **Dukungan** > **Seluler** > Pilih Model.
3. Klik **PC SYNC** dari **MANUAL & DOWNLOAD**, dan klik **DOWNLOAD** untuk mendownload perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Persyaratan sistem untuk perangkat lunak PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz atau prosesor atau yang lebih tinggi
- Memori: 512 MB RAM atau yang lebih tinggi
- Kartu grafis: Resolusi 1.024 x 768, warna 32-bit atau yang lebih tinggi

- HDD: ruang disk kosong 500 MB atau lebih (Mungkin diperlukan ruang disk kosong yang lebih banyak, tergantung pada volume data yang disimpan.)
- Perangkat lunak yang diperlukan: driver terpadu LG, Windows Media Player 10 atau yang lebih baru.

CATATAN: Driver USB Terpadu LG
Driver USB terpadu LG diperlukan untuk menghubungkan perangkat LG dan PC serta diinstal secara otomatis bila Anda menginstal aplikasi perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menyinkronkan Perangkat Anda ke PC

Data dari perangkat Anda dan PC dapat disinkronkan dengan mudah melalui perangkat lunak PC "LG PC Suite" agar praktis. Kontak, jadwal, dan bookmark dapat disinkronkan. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungkan perangkat Anda ke PC. (Pakailah kabel USB atau koneksi Wi-Fi.)
2. **Jenis koneksi USB** akan muncul, kemudian pilih **Perangkat lunak LG**.
3. Setelah koneksi, jalankan program dan pilih bagian perangkat dari kategori di sebelah kiri layar.
4. Klik **Informasi pribadi** untuk memilih.
5. Pilih kotak cek untuk konten yang akan disinkronkan dan klik tombol **Sinkron**.

CATATAN: Untuk menyinkron ponsel dengan PC memakai kabel USB, Anda perlu menginstal LG PC Suite di PC Anda. Harap lihat halaman sebelumnya untuk menginstal LG PC Suite.

Memindah Kontak dari Perangkat Lama Anda ke Perangkat Baru

1. Ekspor kontak Anda ke file CSV dari perangkat lama ke PC Anda dengan memakai program PC Sync.
2. Instal "LG PC Suite" pada PC terlebih dahulu. Jalankan program dan hubungkan telepon seluler Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.

3 Pada menu atas, pilih **Perangkat** > **Impor ke perangkat** > **Impor kontak**.
4 Sebuah jendela popup untuk memilih jenis file dan file yang akan diimpor akan muncul.
5 Pada jendela popup, klik **Pilih file** maka Windows Explorer akan muncul.
6 Pilih file kontak yang akan diimpor di Windows Explorer dan klik **Buka**.
7 Klik **OK**.
8 Akan muncul sebuah jendela popup **Pemetaan Field** untuk mengaitkan kontak dalam perangkat Anda dan data kontak baru.
9 Jika ada konflik antara data di kontak PC dan kontak di perangkat, buatlah pilihan atau modifikasi yang diperlukan di LG PC Suite.
10 Klik **OK**.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemakaian fungsi ini, harap kunjungi http://update.lgmobile.com atau http://www.lg.com/common/ index.jsp → pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware di ponsel ke versi lebih baru dengan praktis dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan Anda mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

CATATAN: LG berhak untuk menyediakan pembaruan firmware hanya bagi model yang dipilih dengan pertimbangannya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru dari firmware tersebut bagi semua model handset.

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG via Over-the-Air (OTA)

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak ponsel Anda ke versi yang lebih baru secara praktis via OTA, tanpa menghubungkannya dengan kabel data USB. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Terlebih dahulu Anda harus mengecek versi perangkat lunak di telepon seluler Anda: **Pengaturan** > **Tentang ponsel** > tab **Umum** > **Pembaruan perangkat lunak** > **Cek pembaruan sekarang**.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

CATATAN: Data pribadi Anda dari penyimpan internal ponsel—termasuk informasi tentang akun Google Anda dan akun lainnya, sistem/data aplikasi dan pengaturannya, aplikasi yang telah didownload dan lisensi DRM Anda—mungkin akan hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak ponsel Anda. Karena itu, LG menyarankan agar Anda mencadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel Anda. LG tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data pribadi.

CATATAN: Fitur ini tergantung pada penyedia layanan jaringan, wilayah, dan negara Anda.

Tentang petunjuk penggunaan ini

- Sebelum memakai perangkat Anda, bacalah buku petunjuk ini dengan saksama. Ini akan memastikan bahwa Anda memakai ponsel dengan aman dan benar.
- Beberapa gambar dan cuplikan layar yang diberikan dalam panduan ini mungkin tampak berbeda di ponsel Anda.
- Konten Anda mungkin berbeda dari produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disertakan oleh penyedia layanan atau operator. Konten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, harap kunjungi situs Web LG di www.lg.com.
- Aplikasi ponsel Anda dan fungsinya mungkin berbeda-beda sesuai dengan negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras. LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja akibat pemakaian aplikasi yang dibuat oleh penyedia selain LG.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau inkompatibilitas akibat mengedit pengaturan register atau akibat mengubah perangkat lunak sistem operasi. Upaya apa pun untuk menyesuaikan sistem operasi Anda mungkin menyebabkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan bersama perangkat Anda berlisensi untuk pemakaian terbatas. Jika Anda mengekstrak dan memakai materi ini untuk komersial atau lainnya, Anda bisa dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pemakaian media secara ilegal.
- Mungkin dikenakan biaya tambahan untuk layanan data, seperti halnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau pemakaian layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket data yang cocok untuk kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan Anda.

Tentang petunjuk penggunaan ini

Merek Dagang

- LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Electronics.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.

Pengumuman: Perangkat Lunak Sumber Terbuka

Untuk memperoleh kode sumbernya berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi sumber terbuka lainnya, harap kunjungi http://opensource.lge.com/

Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan, dan pemberitahuan, tersedia untuk didownload bersama kode sumbernya.

Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama ponsel Anda. **(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)**

Adaptor di perjalanan

Headset stereo

Petunjuk Singkat Memulai

Kabel data

Baterai

CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli. Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator.	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan.
	Operator menerapkan layanan baru.	Cek apakah kartu SIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti SIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi Penyedia Layanan Anda.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
	Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	
Tidak ada aplikasi yang dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan	Jaringan baru tidak disahkan.
	Kartu SIM baru telah disisipkan.	Cek pembatasan baru.
	Telah mencapai batas biaya prabayar.	Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN2.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/ Mati ditekan terlalu singkat.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar terlalu panas atau dingin.	Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.
	Masalah kontak	Cek pengisi daya dan sambungan ke ponsel.
	Tiada tegangan	Tancapkan pengisi daya ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggilan tetap sedang dihidupkan.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Tidak dapat menerima/ mengirim SMS & foto	Memori penuh	Hapus sebagian pesan dari ponsel Anda.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek file yang didukung.
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, pastikan tidak menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Tiada suara	Mode getaran	Cek status pengaturan di menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getaran atau mode senyap.
Terputus atau macet	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs Web.

Tanya-Jawab

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini, sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
BT Bluetooth Perangkat	Fungsi apa yang tersedia via Bluetooth?	Anda dapat menghubungkan perangkat audio Bluetooth seperti halnya headset Mono/Stereo atau Kit Mobil untuk berbagi gambar, video, kontak, dsb. via menu Galeri/Kontak. Juga, bila server FTP terhubung ke perangkat yang kompatibel, Anda dapat berbagi konten yang disimpan di media penyimpan.
BT Bluetooth Headset	Jika headset Bluetooth saya terhubung, dapatkah saya mendengarkan musik melalui headphone kabel 3,5 mm?	Bila headset Bluetooth telah terhubung, semua suara sistem akan dimainkan melalui headset. Akibatnya, Anda tidak akan dapat mendengarkan musik melalui headphone kabel.
Data Kontak Pencadangan	Bagaimana cara mencadangkan Kontak?	Data Kontak dapat disinkronkan antara ponsel Anda dan Gmail™.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah mengatur sinkronisasi satu-arah dengan Gmail?	Hanya sinkronisasi dua-arah yang tersedia.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Data Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan semua folder email?	Kotak Masuk secara otomatis disinkronkan. Anda dapat melihat folder lainnya dengan menyentuh **Tombol Menu** dan menyentuh **Folder** untuk memilih sebuah folder.
Layanan Google™ Login Gmail	Haruskah saya login ke Gmail bila ingin mengakses Gmail?	Setelah Anda login ke Gmail, tidak perlu login lagi ke Gmail.
Layanan Google™ Akun Google	Mungkinkah memfilter email?	Tidak, pemfilteran email tak didukung via ponsel.
Fungsi Ponsel Email	Apa yang terjadi bila saya menjalankan aplikasi lain selagi menulis email?	Email Anda secara otomatis akan disimpan sebagai draf.
Fungsi Ponsel Nada dering	Adakah batasan ukuran file bila saya ingin memakai file .MP3 sebagai nada dering?	Tidak ada batas ukuran file.
Fungsi Ponsel Waktu Pesan	Ponsel saya tak menampilkan waktu penerimaan pesan yang lebih lama dari 24 jam. Bagaimana cara mengubahnya?	Anda hanya dapat melihat waktu untuk pesan yang diterima pada hari itu.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Kartu microSD	Berapa ukuran maksimal yang didukung untuk kartu memori?	Kartu memori 32 GB kompatibel.
Fungsi Ponsel Navigasi	Mungkinkah menginstal aplikasi navigasi lain pada ponsel saya?	Aplikasi yang tersedia di Android Market™ dan kompatibel dengan perangkat keras dapat diinstal dan dipakai.
Fungsi Ponsel Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan kontak saya dari semua akun email?	Hanya kontak dari Gmail dan MS Exchange Server (server email perusahaan) yang dapat disinkronkan.
Fungsi Ponsel Tunggu dan Jeda	Mungkinkah menyimpan sebuah kontak yang berisi Tunggu dan Jeda dalam nomornya?	Jika Anda mentransfer sebuah kontak yang berisi fungsi W & P dalam nomornya, Anda tidak akan dapat memakai fitur itu. Anda perlu menyimpan ulang setiap nomor. Cara menyimpan Tunggu dan Jeda: 1. Dari layar Asal, sentuh ikon **Ponsel**. 2. Panggil nomor, kemudian sentuh **Tombol Menu**. 3. Sentuh **Tambah jeda 2-dtk** atau **Tambah tunggu**.
Fungsi Ponsel Pengamanan	Apa fungsi pengamanan di ponsel?	Anda dapat mengatur agar ponsel meminta dimasukkannya Pola Buka Kunci sebelum ponsel dapat diakses atau dipakai.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Bagaimana cara membuat Pola Buka Kunci?	1. Dari layar Asal, sentuh **Tombol Menu** . 2. Sentuh **Pengaturan sistem** > **Layar kunci**. 3. Sentuh **Pilih penguncian layar** > **Pola**. Saat pertama Anda melakukannya, sebuah tutorial singkat tentang pembuatan Pola Buka Kunci akan muncul. 4. Atur dengan menggambar pola Anda sekali, dan sekali lagi untuk konfirmasi. Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola. Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai lima kali. Anda punya lima kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik. (Atau, jika Anda telah membuat PIN cadangan, Anda dapat memakai kode PIN cadangan untuk membuka kunci pola)

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Apa yang harus saya lakukan jika lupa pola buka kunci dan saya belum membuat akun Google pada ponsel?	Jika Anda lupa pola: Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, sentuh tombol lupa pola. Kemudian Anda diharuskan login dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel. Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda harus melakukan reset paksa. Perhatian: Jika Anda melakukan reset pabrik, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan reset pabrik. Cara melakukan reset pabrik: 1. Matikan ponsel. 2. Tekan dan tahan **tombol Daya/ Kunci + tombol Volume Turun + tombol Asal**. 3.Saat Logo LG muncul pada layar, lepaskan semua tombol. Jangan operasikan ponsel Anda sedikitnya selama satu menit selagi melakukan reset paksa. Kemudian Anda bisa menghidupkan lagi ponsel tersebut.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Memori	Apakah saya akan tahu bila memori saya penuh?	Ya, Anda akan menerima pemberitahuan.
Fungsi Ponsel Dukungan Bahasa	Mungkinkah mengubah bahasa ponsel saya?	Ponsel ini mempunyai kemampuan multibahasa. Untuk mengubah bahasa: 1. Dari layar Asal, sentuh **Tombol Menu** dan sentuh **Pengaturan sistem**. 2. Sentuh **Bahasa & input** > **Pilih bahasa**. 3. Sentuh bahasa yang diinginkan.
Fungsi Ponsel VPN	Bagaimana cara mengatur VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeda untuk setiap perusahaan. Untuk mengkonfigurasi akses VPN dari ponsel Anda, Anda harus memperoleh perinciannya dari administrator jaringan perusahaan Anda.
Fungsi Ponsel Batas waktu layar	Layar saya mati setelah 15 detik. Bagaimana cara mengubah jumlah waktu untuk mematikan lampu latar?	1. Dari layar Asal, sentuh **Tombol Menu**. 2. Sentuh **Pengaturan sistem** > **Tampilan**. 3. Pada Pengaturan tampilan, sentuh **Batas waktu layar**. 4. Sentuh batas waktu lampu latar layar yang diutamakan.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Wi-Fi & 3G	Bila Wi-Fi dan 3G tersedia, layanan mana yang akan dipakai ponsel saya?	Saat memakai data, ponsel Anda mungkin secara default memakai koneksi Wi-Fi (jika konektivitas Wi-Fi pada ponsel Anda diatur ke Hidup). Walau demikian, tidak akan ada pemberitahuan bila ponsel Anda berpindah koneksi. Untuk mengetahui koneksi data mana yang sedang dipakai, lihat ikon 3G atau Wi-Fi di bagian atas layar Anda.
Fungsi Ponsel Layar Asal	Mungkinkah menghapus sebuah aplikasi dari layar Asal?	Ya. Cukup sentuh dan tahan ikonnya hingga ikon tempat sampah muncul di tengah atas layar. Kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, seret ikonnya ke tempat sampah.
Fungsi Ponsel Aplikasi	Saya telah mendownload sebuah aplikasi dan ini telah menyebabkan banyak kesalahan. Bagaimana menghapusnya?	1. Dari layar Asal, sentuh **Tombol Menu** . 2. Sentuh **Pengaturan aplikasi** > **DIDOWNLOAD**. 3. Sentuh aplikasi tersebut, kemudian sentuh **Hapus Instalasi**.
Fungsi Ponsel Pengisi daya	Mungkinkah mengisi daya ponsel saya dengan kabel data USB tanpa menginstal driver USB yang diperlukan?	Ya, ponsel akan diisi daya melalui kabel USB baik dengan menginstal atau tidak menginstal driver.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Alarm	Dapatkah saya memakai file musik untuk alarm saya?	Ya. Setelah menyimpan file musik sebagai nada dering, Anda dapat memakainya sebagai alarm. 1. Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar pustaka. Dalam menu yang dibuka, sentuh **Jadikan nada dering**. 2. Dalam layar pengaturan jam alarm, pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi Ponsel Alarm	Akankah alarm saya berbunyi atau aktif jika ponsel dimatikan?	Tidak, ini tak didukung.
Fungsi Ponsel Alarm	Jika volume pendering saya diatur ke Mati atau Getar, akankah saya mendengar alarm?	Alarm Anda diprogram untuk terdengar sekalipun dalam skenario demikian.
Solusi Pemulihan Reset Paksa (Reset Pabrik)	Bagaimana cara melakukan reset pabrik jika saya tak dapat mengakses menu pengaturan ponsel?	Jika ponsel tidak kembali ke keadaannya semula, pakailah reset paksa (reset pabrik) untuk mengembalikannya.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520
INDONESIA

ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on an actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who are visually impaired, due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use.....5

Important notice.....12

Getting to know your phone.....17

Phone overview.....17
Installing the SIM card and battery.....19
Charging your phone.....21
Reducing the battery consumption.....23
Using the memory card.....23
Locking and unlocking the screen.....25

Your Home screen.....26

Touch screen tips.....26
Home screen.....27
Home Screen Overview.....27
Navigating Through the Home Screens..27
Navigating Through the Application Menus.....28
Navigating Through the Sub-Menus.....28
Customizing the Screen.....29
Changing the Wallpaper of Home screen.....29
Creating Shortcuts on Home screen.....29
Adding and Removing Widgets on Home screen.....30
Customizing the Apps Menu screen.....31
Returning to recently-used applications.31
Using Dual SIM.....31
Notifications.....32
Swipe down for notifications & settings.32
Quick Settings.....33
Indicator icons on the Status Bar.....33
Onscreen keyboard.....35
Entering accented letters.....35

Google account setup.....36

Connecting to Networks and Devices....37

Wi-Fi.....37
Connecting to Wi-Fi networks.....37
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....37
Bluetooth.....38
Sharing your phone's data connection...39
PC connections with a USB cable.....41

Calls.....43

Making a call.....43
Calling your contacts.....43
Answering and rejecting a call.....43
Adjusting the in-call volume.....44
Making a second call.....44
Viewing your call logs.....44
Call settings.....45

Contacts.....46

Searching for a contact.....46
Adding a new contact.....46
Favorite contacts.....46
Creating a group.....47

Messaging.....48

Sending a message.....48
Threaded box.....49

Changing your message settings 49

Email 50

Managing an email account.....50
Working with account folders.....50
Composing and sending email.....51

Camera.....52

Getting to know the viewfinder 52
Using the advanced settings.....53
Taking a quick photo 54
Once you've taken a photo.....54
Viewing your saved photos 56

Video camera 57

Getting to know the viewfinder 57
Using the advanced settings.....58
Recording a quick video.....58
After recording a video.....59
Watching your saved videos 59
Adjusting the volume when viewing a video 59

LG Unique Function.....60

QuickMemo function.....60
Using the QuickMemo options 61
Viewing the saved QuickMemo 61
LG SmartWorld 62
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone 62
How to use LG SmartWorld.....62

Multimedia 64

Gallery.....64
Viewing pictures 64
Playing videos 65
Editing photos/videos 65
Deleting images.....65
Setting as wallpaper 65
Videos 65
Playing a video 66
Music 66
Add music files to your phone.....66
Transfer music using Media sync (MTP) 67
Playing a song.....67

Utilities 69

Setting your alarm 69
Using your calculator 69
Adding an event to your calendar.....69
Voice Recorder 70
Recording a sound or voice 70
Sending the voice recording 70
Tasks.....71
Polaris Viewer 4 71
Google+ 71
Voice Search.....72
Downloads 72

The Web 73

Internet.....73
Using the Web toolbar 73
Viewing webpages.....73
Opening a page 74

Table of contents

Searching the Web by voice.....74
Bookmarks.....74
History 74
Chrome 75
Viewing webpages.....75
Opening a page 75
Searching the Web by voice.....75
Syncing with other devices 75

Settings.....76
Accessing the Settings menu.....76
WIRELESS & NETWORKS 76
DEVICE 79
PERSONAL.....81
SYSTEM.....82

PC software (LG PC Suite).....84

Phone software update 87
Phone software update.....87

About this user guide 89
About this user guide.....89
Trademarks 89

Accessories.....91

Troubleshooting 92

FAQ 96

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E435 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.742 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.439 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

⚠ **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source,such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E435** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Ambient temperatures

Max: +50°C (discharging), +45°C (charging) **Min:** -10°C

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3 Tap on **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery.**

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

⚠ **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating pattern lock.

⚠ WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

1 Turn the power off.
2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key + Home key**.
3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.

⚠ **WARNING**
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING.**
2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, touch the Home key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back key to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5 Copy the files from your PC to the drive folder.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.
When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.
If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

Earpiece

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key
- Short press to lock/unlock the screen

Proximity Sensor

Back key

- Return to the previous screen. Exit an app after using it.

Home key

- Return to the Home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by touching and holding this key.

SIM Switch Key

Touch the key for SIM1/SIM2 selection (Selected SIM is marked by Rectangle box on RSSI icon). Touch and Hold the key to go to Dual SIM settings.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the Touch screen by sensing when the phone is near to your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the Touch screen during calls.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

⚠ WARNING

While in the speaker phone mode(Handsfree mode) the speaker sound might be high, and so to avoid damage to your hearing, do not close the handset to your ear while using speaker phone mode.

Power/Lock key

Earphone Jack

Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

Microphone

Charger/USB port

Battery Cover

Camera lens

microSD Card Slot

SIM cards slot

Battery

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your index finger as shown in figure.

2 Slide the SIM cards into its respective slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

⚠ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover while your phone is charging.

NOTE:

- When the battery power is low, the device emits a warning tone and displays a low battery power message.
- If the battery is completely discharged, the device cannot be turned on immediately when the charger is connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the device.
- If you use multiple applications at once, network applications, or applications that need a connection to another device, the battery will drain quickly. To avoid disconnecting from the network or losing power during a data transfer, always use these applications after fully charging the battery.
- The device can be used while it is charging, but it may take longer to fully charge the battery.
- If the device receives an unstable power supply while charging, the touch screen may not function. If this happens, unplug the charger from the device.
- While charging, the device may heat up. This is normal and should not affect the device's lifespan or performance. If the battery gets hotter than usual, the charger may stop charging.

After fully charging, disconnect the device from the charger. First unplug the charger from the device, and then unplug it from the electric socket. Do not remove the battery before removing the charger. This may damage the device.

NOTE: To save energy, unplug the charger when not in use. You must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The device should remain close to the electric socket while charging.

Reducing the battery consumption

Your device provides options that help you save battery power. By customising these options and deactivating features in the background, you can use the device longer between charges:

- Activate power-saving mode.
- When you are not using the device, switch to sleep mode by pressing the Power/lock key.
- Close unnecessary applications with the task manager.
- Deactivate the Bluetooth feature.
- Deactivate the Wi-Fi feature.
- Deactivate auto-syncing of applications.
- Decrease the Screen timeout.
- Decrease the brightness of the display.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

⚠ **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

1 Touch to open the application list.
2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab.
3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.

5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Home Screen Overview

The main home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application icons, shortcuts, folders or widgets to give you instant access to information and applications. This is the default page and accessible from any menu by touching **Home** key

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy and one-touch access to the functions you use the most.

Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Navigating Through the Home Screens

Your phone has several home screens. If you like, you can place different applications on each of the home screens.

1 From the main Home screen, swipe the screen with your finger in either direction. The main Home Screen is located in the middle of Home screens.

Your Home screen

Navigating Through the Application Menus

Your phone initially has several Application Menus available. Follow these steps to navigate through the Application
Menus:

1 At the Home screen, tap . The first Application Menu displays.
2 Swipe the screen left or right to access the other two menus.
3 Tap one of the application icons.

Navigating Through the Sub-Menus

Sub-menus are available when you are at any Home screen or have selected a feature or application such as Phone, Contacts, Messaging, or Internet.

1 Touch . A sub-menu displays at the bottom of the phone screen.
2 Tap an option.

Customizing the Screen

You can customize your Home screen by doing the following:

- Changing the Wallpaper
- Creating Shortcuts
- Creating Application Folders on Home screen
- Adding and Removing Widgets on Home screen
- Customizing the Apps Menu screen

Changing the Wallpaper of Home screen

You can change the Wallpaper (background) of your home screens by following these steps:

1 From the Home screen, touch and hold on an empty area of the screen.

2 Under the **Select wallpaper from** heading, tap one of the following options:

- **Gallery**: select a wallpaper from photographs you have taken with your camera.
- **Live Wallpapers**: select an animated wallpaper. This option is not available for the Lock screen option.
- **Wallpaper gallery**: select from many still-life wallpapers.

Creating Shortcuts on Home screen

Shortcuts are different than the current Home screen Widgets that only launch an application. Shortcuts activate a feature, action, or launch an application.

NOTE: To move a shortcut from one screen to another, it must first be deleted from its current screen. Navigate to the new screen, then add the shortcut.

Adding a shortcut from the Apps Menu

1 Touch to go to the main Home screen, if it is not already selected.

2 Navigate to the desired Home screen.

3 Tap to display your current applications.
4 Scroll through the list and locate your desired application.
5 Press and hold the application icon. This creates an immediate shortcut of the selected icon and closes the **Apps** tab.
6 While still holding the on-screen icon, position it on the current page. Once complete, release the screen to lock the new shortcut into its new position on the current screen.

Deleting a shortcut

1 Touch to activate the Home screen.
2 Touch and hold the desired shortcut. This unlocks it from its location on the current screen.
3 Drag the icon over the **Remove** icon and release it.

Creating Application Folders on Home screen

You can create application folders to hold similar applications if you wish.

1 Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined. Repeat this step or tap the **Folder** icon > + icon ,then you can combine several app icons in a folder.

Adding and Removing Widgets on Home screen

Widgets are self-contained applications that reside in either your Widgets tab or on the main or extended Home screens. Unlike a shortcut, the Widget displays as an on-screen application.

Adding a Widget

1 Navigate to the desired Home screen page from the main Home screen.
2 Tap .
3 Tap **Apps** > **Widgets** tab at the top of the screen.
4 Touch and hold an available Widget to position it on the current screen.

Removing a Widget

1 Touch and hold a Widget until you can move it around on the screen.
2 Drag the Widget over the **Remove** icon and release it.

NOTE: This action does not actually delete the Widget, it just removes it from the current Home screen.

Customizing the Apps Menu screen

1 Touch the from the main Home screen.
2 Tap the **Apps** tab at the top of the screen to go to the Apps Menu screen, if it is not already selected.
3 Touch the to customise the Apps Menu screen using **Search**, **Sort by**, **Apps wallpaper**, **Hide/Show apps** menu options.

Returning to recently-used applications

1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action. During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING
If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.
From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery is charging
	Downloading data

Your Home screen

	Connected to a Wi-Fi network		Uploading data
	Wired headset		GPS is acquiring
	Call in progress		Receiving location data from GPS
	Call hold		Data is syncing
	Speakerphone		New Gmail
	Missed call		New message
	Bluetooth is on		Battery fully charged
	System warning		Song is playing
	Alarm is set		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	New voicemail		Portable Wi-Fi hotspot is active
	Ringer is silenced		Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTE: The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

Onscreen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

  OR

- Touch > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
2 Set **Wi-Fi** to **ON** and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
   - Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Touch a network to connect to it.
   - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:
- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.

2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.

3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.

2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch > **Visibility timeout**.

2 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the other device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More…** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit http://www.android.com/tether.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

1 On the Home screen, touch > **Apps** tab > **Settings.**
2 Touch **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot.**
3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
   - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
   - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
   - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
   - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can directly transfer data to and from your device and use the PC software (LG PC Suite).

Syncing your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear, select the LG software.
2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Transferring music, photos and videos the using USB mass storage mode

1 Connect the your phone to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

1 Touch to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3 Touch to make a call.
4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1 Touch to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
3 In the list, touch to make the call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the in any direction to Answer the incoming call.
Swipe the in any direction to Decline an incoming call.
Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching or can search contacts by touching and select the contact you want to call.
2 Touch to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch **Merge calls** to start a conference call.
5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key, and slide down the notification bar and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch and choose the **Call logs** tab .
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, touch .

2 Touch .

3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

1 Touch to open your contacts.
2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts** > **Create new contact**.
2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
3 Select the contact type by touching .
4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Touch **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

1 Touch to open your contacts.
2 Touch a contact to view its details.
3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

Removing a contact from your favorites list

1 Touch to open your contacts.
2 Touch the tab, and choose a contact to view its details.
3 Touch the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

1 Touch to open your contacts.
2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Touch on the Home screen and touch to open a blank message.

2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3 Touch the **Message via SIM1** field and begin composing your message.

4 Touch to open the Options menu. Choose from **Quick message, Insert smiley, Schedule sending, Add subject** and **Discard.**

TIP! You can touch the icon to attach the file you want to share to your message.

5 Touch **Send** to send your message.

6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING: The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

WARNING: If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top. And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch and then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > touch > **Accounts** > in the **ACCOUNTS** screen, touch > **Add account.**

To change an email account's settings:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > touch > **Accounts** > in the **ACCOUNTS** screen, touch > **Entire settings.**

To delete an email account:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > touch > **Accounts** > in the **ACCOUNTS** screen, touch > **Remove account** > touch an account you want to delete > select **Remove** > **Yes.**

Working with account folders

Touch > **Apps** tab > **Email**, touch and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1 While in the **Email** application, touch the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
3 Touch the **Cc/Bcc** field to add a Cc/Bcc and Touch to attach files, if required.
4 Enter the text of the message.
5 Touch .
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **ACCOUNTS** screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera** on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

1. **Zoom** – Zoom in or zoom out.
2. **Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
3. **Brightness** – Defines and controls the amount of sunlight entering the image.
4. **Camera size** – Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
5. **Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
6. **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
7. **Taking a photo**
8. **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap ⚙ to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
MODE	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
ISO	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
WB	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Select storage to save images.

	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

1 Open the **Camera** application.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
3 Touch to capture the photo.

Once you've taken a photo

Your captured photo will appear on the screen, if **Auto review** is set to **On** (refer to Using the advanced settings).
Touch to view the last photo you took.

	Tap to view the Gallery of your saved photos.
	Touch to take another photo immediately.

	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

	Select photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
FX	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your photos.
	Applies additional options to your photos.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

1. **Zoom** – Zoom in or zoom out.
2. **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
3. **Brightness** – Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
4. **Voice On/Off** – Choose **Off** to record a video without sound.
5. **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
6. **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
7. **Start recording**
8. **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from while in video mode.

TIP!
When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch ⚙ to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
WB	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Select storage to save videos.
	Restore all video camera default settings.

Recording a quick video

1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Hold the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
4 Touch ● once to start recording.
5 A red light will appear at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6 Touch ■ on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen, if **Auto review** is set to **On**.

	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to view the Gallery of your saved videos.
	Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, tap .
2 Your Gallery will appear on the screen.
3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

QuickMemo function

Use the **QuickMemo** function practically and efficiently; create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

OR

Touch and slide down the status bar and touch .

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

3 Touch in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the color.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the **Gallery**.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 Touch > **Apps** tab > tap the icon to access **LG SmartWorld**.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
  Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
  Settings – Set Profile and Display.
  Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch > **Apps** tab > **Gallery**.
Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:
- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:
- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu** key and use the advanced editing options.

- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap and select photos/Videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

1 Touch > **Apps** tab > **Videos**.
2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share, Delete** and **Details** options will be displayed.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch > **Apps** tab > **Music.**

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.
3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

1 Touch > **Apps** tab > **Music**.
2 Touch **Songs**.
3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to find the files with YouTube
	Touch to manage the music volume
	Touch to set repeat mode
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set the favorites
	Touch to see the current playlist.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share, Set as ringtone, Delete, Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Setting your alarm

1 Touch > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key and select **Settings**.

Using your calculator

1 Touch > **Apps** tab > **Calculator.**
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.
4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log etc.

Adding an event to your calendar

1 Touch > **Apps** tab > **Calendar.**
2 On the top of the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
4 Touch **Event name** and enter the event name.
5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 Touch > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
2 Touch to begin recording.
3 Touch to end the recording.
4 Touch to listen to the recording.

NOTE: Touch to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
2 Choose from **Bluetooth, Email, Gmail, Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, Email, Gmail, Memo or Messaging the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

1 From the Home Screen, Touch > **System settings**.
2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4.**

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Utilities

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Touch > **Apps** tab > **Voice Search**.

2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap →
To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the Web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch > **Save to bookmarks** > **OK**.
To open a bookmarked webpage, tap and select one.

History

Tap > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap Menu → **Clear all history**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the Web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device, when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Accessing the Settings menu

1 On the Home screen, touch > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch > **System settings**.
2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

<Dual SIM>

You can configure Dual SIM settings. When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed. Touch to tick. This turns on the selected SIM to active.

NOTE: It is not allowed to turn off both SIM cards simultaneously.

Data enabled – Touch to tick. This enable data access over the mobile network.
Default data network – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value.
When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

NOTE: When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

Data roaming – Touch to tick. Allows you to connect to data services when roaming.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E435 in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** > ☰ > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Data usage >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **SIM1** or **SIM2** tab -

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing, international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialled calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call

while you are on a call (depending on your network provider).

- **Common** tab -

Call reject - Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Rejection list.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number when incoming call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Save unknown numbers - Add unknown numbers to contacts after a call.

< More... >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

SIM1 phone ringtone – Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.

SIM2 phone ringtone – Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.

SIM1 notification sound – Allows you to set your SIM1 notification sound.

SIM2 notification sound – Allows you to set your SIM2 notification sound.

SIM1 incoming call vibration – Enables your SIM1 phone to vibrate when the called party answers the phone.

SIM2 incoming call vibration – Enables your SIM2 phone to vibrate when the called party answers the phone.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Screen swipe effect, Wallpaper, Scroll screens circularly.** Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

Manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery use.

< Apps >

View and manage your applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only, Media sync (MTP), USB tethering, LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.
Help – Help for LG software.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Select the Model
or
Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC andinstalled automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
3. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Click **Personal information** to select.
5. Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select **Device** > **Import to device** > **Import contacts**.
4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
7 Click **OK**.
8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click **OK**.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Common** Tab > **Software update** >**Check now for update**.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Phone software update

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Stereo headset

Quick Start Guide

Data cable

Battery

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.

Category Sub-Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all the email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by touch the **Menu Key** and touching **Folders** to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, touch the **Phone** icon . 2. Dial the number, then touch the **Menu Key** . 3. Touch **Add 2-sec pause** or **Add wait**.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key** . 2. Touch **System settings** > **Lock screen**. 3. Touch **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern)

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset. How to perform a factory reset: 1. Turn the power off. 2. Press and hold the **Power/Lock key** + **Volume Down key** + **Home key**. 3.When the LG Logo appears on the screen, release all keys. Do not operate your phone for at least one minute, while the hard reset is performed. You will then be able to switch your phone back on.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch the **Menu Key** and touch **System settings**. 2. Touch **Language & input** > **Select language**. 3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key**. 2. Touch **System settings** > **Display**. 3. Under Display settings, touch **Screen timeout**. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key**. 2. Touch **App settings** > **DOWNLOADED**. 3. Touch the application, then touch **Uninstall**.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch **Set as ringtone**. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

LG

Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

CE 0168