LG
Life's Good

คู่มือการใช้งาน COMIC VERSION

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
เก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
จดหมายเลขรุ่นและหมายเลขเครื่องของเครื่องซักผ้านี้
ดูป้ายที่อยู่บนฝาด้านหลังของเครื่องและ
อ้างอิงข้อมูลนี้กับตัวแทนจำหน่ายของท่านเมื่อท่านต้องการรับการบริการ

WF-T1255TD

P/No.:**MFL67783708**
Rev. : 00
Date : 06/2013

มอก.1462-2548
www.lg.com/th

คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของท่าน ควรอ่านและปฏิบัติตาม คำแนะนำในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ อย่างเคร่งครัดนะครับ

สถานที่ในการติดตั้ง

สถานที่ติดตั้งไม่ควรถูกแดดส่อง โดยตรง หรือบริเวณที่ฝนสาดได้

ไม่ควรวางใกล้บริเวณที่เปียกชื้นหรือที่น้ำกระเด็น ถึงเพราะอาจทำให้เกิดไฟดูดและเครื่องเสียหายได้

อย่าวางเครื่องใกล้ความร้อน เพราะอาจส่งผลให้ชิ้นส่วนเสียหายได้

การต่อปลั๊กสายไฟกับเต้ารับ

อย่าเสียบปลั๊กไฟกับเต้ารับที่ชำรุด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การเสียบปลั๊กไฟร่วมกันจำนวนมากกับ เต้ารับชุดเดียว อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

อย่าให้สายไฟถูกทับด้วยของหนัก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

การใช้งานและบำรุงรักษา

Page 20

ห้ามเทโซดาไฟ หรือ สารเคมีที่มีส่วนผสม ของสารติดไฟลงไปในเครื่องเด็ดขาด

อุณหภูมิน้ำที่ใช้ในการซักผ้าไม่ควรเกิน 70 องศาเซลเซียส

ไม่ควรถอดชิ้นส่วนเองเมื่อเกิดปัญหา โปรดติดต่อช่างผู้ชำนาญ หรือดูวิธี การแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

สัญลักษณ์

ข้อควรระวัง !
ต้องอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนใช้งาน

รายละเอียด
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามหน้าที่แสดงไว้ด้านข้าง

สารบัญ

ภายในคู่มือเล่มนี้ ท่านจะพบวิธีการติดตั้ง การใช้ประโยชน์ของหน้าที่การทำงานต่างๆ ของปุ่มควบคุม และการดูแลเครื่องซักผ้าของท่าน ตลอดจนปัญหาที่อาจพบ และวิธีแก้ไข รวมถึงการรับประกัน หากท่านได้ปฏิบัติตามขั้นตอนคำแนะนำ ท่านจะสามารถใช้เครื่องซักผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Page

1. จุดเด่นของเครื่องซักผ้า LG ---------- 1-4

2. การติดตั้งเครื่องซักผ้า: ---------- 5-8

2.1 ชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า ---------- 5

2.2 การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง ---------- 6

2.3 การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า ---------- 7

2.4 การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง ---------- 8

3. คำแนะนำก่อนการซัก: ---------- 9-10

3.1 การเตรียมผ้าก่อนการซัก ---------- 9

3.2 ข้อมูลอ้างอิง ระดับน้ำที่เหมาะสม และปริมาณผ้าในการซัก ---------- 10

4. การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ: ---------- 11-16

4.1 การแนะนำปุ่มควบคุมการทำงานเบื้องต้น ---------- 11-12

4.2 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ ---------- 13

(Program: FUZZY, WOOL,QUICK WASH,JEANS,SMART CLEANING ,SILENT,FAVORITE,TUB CLEAN)

4.3 ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก ---------- 14

(Process : SOAK, WASH ,RINSE, SPIN)

4.4 วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation) ---------- 15

4.5 วิธีการตั้งโปรแกรม AIR DRY, SMART CLEANING, QUICK WASH ---------- 16

5. เมื่อประสบปัญหา: ---------- 19-22

5.1 การติดต่อศูนย์บริการข้อมูล (Service Center) ---------- 19

5.2 ปัญหาการทำงานของเครื่อง และการแก้ไข ---------- 20

6. การดูแลและบำรุงรักษาเครื่อง ---------- 23-25

6.1 การดูแลและบำรุงรักษาเบื้องต้น ---------- 23

6.2 วิธีการใช้ตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง ---------- 23

6.3 การต่อสายดิน ---------- 24

6.4 ขั้นตอนการซักผ้าห่มและผ้าชิ้นใหญ่ ---------- 25

LG Family Comic

Eco Save ช่วยคุณได้ค่ะ
ด้วยวิวัฒนาการล่าสุดของ LG
ช่วยให้ประหยัดได้ถึง 3 ข้อ
1. ประหยัดพลังงานลง 30 %
2. ประหยัดปริมาณน้ำลง 30 % และ
3. ประหยัดเวลาการทำงานลง 25 %

แล้วถ้าไฟดับขึ้นมาล่ะครับ
ไม่ต้องซักกันใหม่เลยเหรอ
ยิ่งเปลืองไปใหญ่

ระบบ Auto Restart
จะจดจำการทำงาน
ล่าสุดไว้และสามารถ
ทำงานต่อจากเดิม
ได้เองเมื่อไฟมาค่ะ

ถ้าใช้ไฟและน้ำน้อย
อย่างนี้จะซักสะอาด
หรือคะ...?

ระบบการซักแบบ
Punch + 3 จะช่วยให้การซัก
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ

แล้วอะไรคือ
Punch + 3
ล่ะฮะ...?
คือแกนซักแบบ Punch ตรงกลาง
จะสร้างกระแสน้ำแนวดิ่ง เพื่อช่วย
พลิกและกระจายผ้าไม่ให้พันกัน ส่วน
+ 3 คือแกนซักเล็ก 3 แกนซึ่งช่วย
ขยี้ผ้า และขจัดสิ่งสกปรกเล็กๆ
ที่ติดตามผ้าออกจะ

นอกจากนั้นยัง
มีระบบ I-Sensor
ด้วยนะค่ะ

แล้ว I-Sensor
นี่มันคืออะไรครับ

Page 3
I-Sensorเป็น Sensor ที่ใช้ตรวจสอบว่า
ปริมาณน้ำและผงซักฟอก กับผ้าที่ซัก มีความ
เหมาะสมกันหรือเปล่า โดยจะทำการเพิ่มหรือ
ลดเวลาการซักหรือล้าง เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด
Hardness
Detergent
Temperature
TurboDrum
I sensor
LG

สีแดง	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ, อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**สูงกว่าเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการลดเวลาและแรงในการซักลง)
สีเขียว	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ,อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**เท่ากับเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก)
สีส้ม	หมายถึง สภาวะที่ปริมาณผงซักฟอก,น้ำ,อุณหภูมิน้ำ ที่ทำการซักมีค่า**ต่ำกว่าเกณฑ์**ที่ตั้งไว้ (เครื่องจะทำการเพิ่มเวลาและแรงในการซักขึ้น)

I-Sensor จะทำงานเมื่อใช้โปรแกรม Fuzzy เท่านั้น

โปรแกรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ 4 โปรแกรมที่น่าสนใจ มีดังนี้ค่ะ
New Program:
Page 17
1 Tub Clean ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก
2 Favorite ใช้ตั้งรูปแบบการซักที่ใช้บ่อย
3 Silent ใช้เมื่อต้องการการซักที่เงียบกว่าปรกติ
4 Smart Cleaning ใช้เมื่อต้องการเพิ่มการล้าง

แล้วโปรแกรม Favorite เป็นอย่างไรค่ะ (ฟังชื่อแล้วดูดีจัง)
คืออะไรครับ

คือโปรแกรมจดจำการซักค่ะ เราสามารถตั้งรูปแบบการซักที่เราต้องการ เช่น ต้องการใช้ซักเสื้อผ้าที่พิเศษๆ หรือเสื้อผ้าที่ใส่บ่อยๆ โดยตั้งโปรแกรมไว้ครั้งแรก แล้วครั้งต่อไปก็สามารถกดปุ่มนี้ได้ทันที
Page 17

อืม...เอาไงดีเนี่ย... ทุกคนว่าไงมั่ง...?

พ่อเอา
หนูเห็นด้วยค่ะ
Yeah!! ซื้อเลยๆ

OK...คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์งั้นตกลงซื้อค่ะ
OK

ขอบพระคุณค่ะ ที่เลือกใช้ LG
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล LG ค่ะ
Page 19

ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้า

	ตัวเครื่อง	
1	กล่องเติมผงซักฟอก	9
2	ช่องเติมน้ำยาปรับผ้านุ่ม	9
3	แผงควบคุมการทำงาน	11
4	ถังซัก	22
5	ปุ่ม Auto off	12
6	ขาปรับระดับเครื่อง	6
7	ฐานเครื่อง	6
8	ที่กรองใยผ้า,ฝุ่น	22
9	ปลั๊กไฟฟ้า	A.I

	อุปกรณ์ต่างๆ	
A	ท่อระบายน้ำทิ้ง	8
B	สายต่อน้ำเข้า	7
C	กล่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม	6

หากสายไฟเกิดชำรุด ต้องให้ทางโรงงาน ตัวแทนบริการซ่อม หรือช่างผู้ชำนาญการมาเปลี่ยนให้เท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

ณ ที่บ้าน

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การเลือกสถานที่ และวิธีการติดตั้ง

การเตรียมการติดตั้ง

1.เก็บบัตรรับประกันข้างกล่อง

2. นำโฟมออก (ด้านบน & ด้านล่าง)

การกลองน้ำยาปรับผ้านุ่ม

1.นำกล่องน้ำยาใส่กล่องที่เตรียมไว้

2. เทน้ำยาปรับผ้านุ่มตามที่ต้องการ

3. ไม่ควรใช้น้ำยาชนิดผงใส่ในกล่องน้ำยา

ระดับ & สถานที่ตั้ง

1.เลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

2. ควรมีที่ว่างด้านหลัง และด้านข้าง

3. ตรวจสอบความสมดุลของเครื่อง

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อจ่ายน้ำเข้า

❶ ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด

ก๊อกน้ำหัวกลมจะเหมาะสมที่สุด
ส่วนก๊อกน้ำที่คอโยกได้ หรือ
หัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่เหมาะสม

ก๊อกน้ำแบบธรรมดา	
ก๊อกน้ำแบบโยกคอได้	
ก๊อกน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า	

1	ตรวจดูว่าเป็นก๊อกน้ำแบบใด
2	แยกตัวเชื่อมตรงกลางออก
3	คลายสกรูตัวเชื่อมออก
4	ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น
5	ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม
6	ตรวจการรั่วของน้ำ

❷ แยกตัวเชื่อมตรงกลางออกเพื่อนำไปต่อกับก๊อกน้ำ

แยกตัวเชื่อมออกโดยการกดและดึงตามภาพ

❸ คลายสกรูตัวเชื่อมออก

คลายสกรูออกให้หลวมเพื่อให้มีช่องว่างตรงกลาง

★ หากก๊อกน้ำมีขนาดใหญ่เกินไป ให้คลายสกรู 4 ตัวออกให้หมดก่อน
แล้วเอาแผ่นนำออก

❹ ยึดตัวเชื่อมกับก๊อกน้ำให้แน่น และยึดตัวเชื่อมบนและกลาง

ดันตัวเชื่อมให้สุดปลายก๊อกน้ำให้หน้ายางกันซึมสัมผัสกับก๊อกน้ำ
จากนั้นขันสกรูทั้ง 4 เข้าไป

ยึดตัวเชื่อมบนและกลางเข้าด้วยกันโดยการหมุนตามเข็มนาฬิกา

❺ ต่อสายเข้ากับตัวเชื่อม

กดเดือยท่อจ่ายน้ำ ที่แยกตัวเชื่อมออกจากตัวเชื่อมตรงกลาง แล้วกดสายเข้า

❻ ตรวจการรั่วของน้ำ

เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจการรั่วไหล
หากมีการรั่วไหลให้ เริ่มต้นใหม่จากขั้นตอนที่ 1 ใหม่

★ น้ำอาจมีการรั่วไหลหากท่านข้ามขั้นตอนที่ 1

การติดตั้งเครื่องซักผ้า: การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้งท่อระบายน้ำทิ้ง

ข้อควรระวัง

เอาหละ...มาลงมือซักกันเลยดีกว่า
ให้หนูช่วยนะคะ
1 ก่อนอื่น ทำการตรวจหาสิ่งตกค้าง และนำออกให้หมด เช่น เหรียญ กุญแจ ฯลฯ
นี่ไงเต็มไปหมดเลย
2 คัดแยกผ้าก่อนการซักเช่น ผ้าสีผ้าขาว ผ้าห่มผ้านวม ผ้าสกปรกมาก-น้อย
3 หากเป็นผ้าเก่า บอบบาง หรือ ชุดชั้นในผู้หิง ควรแยกใส่ถุงซัก
4 ผ้าสกปรกมาก ควรทำการลบรอยเปื้อน ก่อนการซัก
น้ำยาซักผ้าขาว
5 อย่าใส่ผ้ามากเกินไป เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการขยี้ผ้า
Page 10
เติมผงซักฟอกที่ช่องนี้
กล่องเติมผงซักฟอก
น้ำ-ผงซักฟอก
Water-Detergent
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
6 ใส่ผงซักฟอกให้เหมาะสมกับปริมาณผ้า เพราะหากใส่มากเกินไป อาจเกิดการตกค้างได้
7 ตรวจสอบดู ที่กรองสิ่งสกปรกว่ามีสิ่งสกปรกหรือเปล่า ควรล้างให้สะอาดก่อนนำไปใช้
8 ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มตามช่องที่กำหนดแค่ 1-2 ช้อนก็เพียงพอให้ผ้าหอมสดชื่น
แค่นี้ก็สามารถซักผ้าได้สะอาดแล้ว !
เพียงใส่ใจอ่านคู่มือซักนิดก็สามารถใช้งานเครื่องซักผ้า LG ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว !!!
สมเป็นครอบครัว LG

ระดับน้ำที่เหมาะสม

การเลือกระดับน้ำควรเลือกสูงกว่าผ้าประมาณ 3 ~ 5 เซนติเมตร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการซัก

ปริมาณผ้า	ปริมาณน้ำ		ผลิตภัณฑ์ซักผ้า		น้ำยาปรับผ้านุ่ม	
	ระดับน้ำ	ลิตร	ผงซักฟอก	น้ำยาซักผ้า	ชนิดข้นพิเศษ	ชนิดธรรมดา
			ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ ผงซักฟอก 34 กรัม	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาซักผ้า 26 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 8.5 มิลลิลิตร	ปริมาณน้ำ 40 ลิตรต่อ น้ำยาปรับผ้านุ่ม 26 มิลลิลิตร
9.1 kg ↑ หรือมากกว่า	10	100 ลิตร	80 กรัม	61 มิลลิลิตร	20 มิลลิลิตร	60 มิลลิลิตร
7.1~9 kg	9 8	98 ลิตร 92 ลิตร	72 กรัม	55 มิลลิลิตร	18 มิลลิลิตร	54 มิลลิลิตร
6.1~7 kg	7	86 ลิตร	68 กรัม	52 มิลลิลิตร	17 มิลลิลิตร	51 มิลลิลิตร
4.1~6 kg	6 5	80 ลิตร 72 ลิตร	61 กรัม	47 มิลลิลิตร	15 มิลลิลิตร	46 มิลลิลิตร
3.1~4 kg	4	65 ลิตร	55 กรัม	42 มิลลิลิตร	14 มิลลิลิตร	42 มิลลิลิตร
2.1~3 kg	3 2	58 ลิตร 51 ลิตร	44 กรัม	34 มิลลิลิตร	11 มิลลิลิตร	33 มิลลิลิตร
1 kg หรือน้อยกว่า	1	46 ลิตร	38 กรัม	29 มิลลิลิตร	10 มิลลิลิตร	29 มิลลิลิตร

หมายเหตุ : ปริมาณยางซักฟอก 1 ช้อน = 40 กรัม

การใส่ผงซักฟอกชนิดน้ำ

- เจือจางผงซักฟอกชนิดน้ำด้วยน้ำสะอาด และเทลงในถังซัก, และเริ่มทำการซัก
- ไม่ควรใช้โปรแกรมตั้งเวลาซักล่วงหน้า ถ้าคุณใช้ผงซักฟอกชนิดน้ำ

ข้อควรระวัง

การใช้ผงซักฟอกชนิดน้ำโดยปราศจากการเจือจาง หรือการใส่ผงซักฟอกชนิดน้ำที่เจือจางแล้วลงในถังซักเป็นระยะเวลานาน อาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเสื้อผ้า เช่น สีซีดจาง หรือสีตกได้

ปริมาณผ้าในการซัก

★ ใส่ผ้าจนเกือบเต็มถังซัก หรือ น้ำหนักผ้าในการซักเท่ากับความจุที่ระบุไว้ที่ตัวเครื่อง หากใส่ผ้ามากจนเกินไปจะทำให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดลดลง

★ ผ้าบางชนิดมีขนาดใหญ่แต่น้ำหนักเบาจึงอาจทำให้บางครั้งถังซักเต็มก่อนจะได้น้ำหนักผ้าตามความจุสูงสุด เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าห่ม เสื้อผ้ารม

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับน้ำหนักผ้าที่ซัก

ผ้าเช็ดหน้า
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 16 กรัม)

ถุงเท้า
(ผ้าทอผสม , ประมาณ 50 กรัม)

กางเกงใน
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 50 กรัม)

ผ้าขนหนู (ผืนเล็ก)
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 70 กรัม)

กระโปรงชั้นใน
(ผ้าทอผสม , ประมาณ 150 กรัม)

เสื้อยืดแขนยาว
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 150 กรัม)

เสื้อเชิต
(ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)

เสื้อสตรี
(ผ้าทอผสม , ประมาณ 200 กรัม)

ผ้าขนหนูอาบน้ำ
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 300 กรัม)

ชุดนอน
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 500 กรัม)

กางเกงยีนส์
(ผ้าฝ้าย , ประมาณ 600 กรัม)

ปุ่มควบคุมต่าง ๆ

ปุ่มเลือกระดับเสียงเตือน

- ใช้เพื่อเลือกความดังของเสียงกด การเลือกใช้โปรแกรมของเครื่องซักผ้า โดยจะปุ่มกดจะแสดงดังนี้

  ดัง(HIGH) ► ปิด(OFF) ► เบา(LOW) ► ดัง(HIGH)

  โดยค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ ดัง(HIGH)

ปุ่มเลือกระดับน้ำ (แสดงผงซักฟอกโดยปริมาณ)

- ใช้เพื่อเลือกปรับระดับน้ำตามต้องการ ปริมาณผงซักฟอกที่เหมาะสมจะแสดงถัดไปจากระดับน้ำในแผนภาพ น้ำ-ผงซักฟอก (WATER-DETERGENT)
- เมื่อเลือกโปรแกรมซักปกติ (FUZZY) ระดับน้ำจะถูกเลือกอัตโนมัติในแต่ละครั้งที่กดปุ่มแสดงการปรับตั้งจะแสดง

  7 ► 8 · 9 ► 10 ► 1 ► 2 · 3 ► 4 ► 5 · 6 ►7

Page 10

แสดงเวลาที่เหลืออยู่, สำรองการซัก (Reservation), สัญญาณเตือน

- **เวลาที่เหลือ** - ระหว่างทำการซัก จะแสดงที่เหลือในการซัก
- **แสดงเวลาสำรองการซัก (Reservation)** - เมื่อเลือกโปรแกรมสำรองการซัก จะแสดงเวลาที่เสร็จสิ้น (RES. = DELAY)
- **สัญญาณเตือน** - เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ข้อความแสดงความผิดพลาดจะกระพริบเตือน เช่น dE หมายถึง ฝาเครื่องเปิดอยู่ขณะการซัก

ปุ่มเลือกระดับการปั่นแห้ง

- ใช้ปรับเลือกช่วงเวลาในการปั่นแห้งในแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงดังนี้

  ปั่นถังแห้ง (Tub Dry) ► 60 ► 90 ► 120 ► ปั่นถังแห้ง (Tub Dry)

  การปรับระดับการซักนี้ไม่สามารถทำได้ในระหว่างที่เครื่องทำการซักอยู่

Page 16

ล็อคปุ่มควบคุมป้องกันเด็ก

- ใช้ล็อคหรือปลดปุ่มควบคุมเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงค่าที่ได้ ตั้งไว้จากการกดเล่นของเด็ก
- หากต้องการล็อคให้กดปุ่ม RINSE และ SPIN พร้อมกัน หรือปลดล็อคให้กดมากกวาหนึ่งครั้งระหว่างอยู่ในขั้นตอนการซัก

ปุ่มเพิ่มเวลาในการซัก, ล้าง, ปั่นหมาด

- ใช้เมื่อต้องการปรับเวลาในการซัก, ล้าง หรือปั่นหมาด โดยเวลาจะเพิ่มขึ้นเมื่อกดปุ่ม
- ถ้าต้องการปรับเวลาระหว่างการซัก ต้องกดปุ่ม (START/PAUSE) ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- เมื่อกดปุ่มระหว่างการซัก เวลาที่เหลือจะถูกแสดงออกมา

Page 14

หมายเหตุ

* เพื่อกระบวนการซักที่เหมาะสมไฟแสดงหน้าจออาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยเพิ่มขึ้นไม่เกิน 8 นาทีและลดลงไม่เกิน4 นาที
* ในกรณีที่ปริมาณผงซักฟอกที่เติมมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในกระบวนการล้างจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าเวลาจะเพิ่มตามด้วย.
* เกณฑ์มาตรฐานที่ควบคุมด้วยเซ็นเซอร์ นั้นตั้งค่าไว้เป็นค่ามาตรฐานปกติ อาจจะไม่เหมือนขั้นตอนการซักที่เคยชินสำหรับผู้ใช้ แต่ไม่เป็นปัญหาหากผู้ใช้จะใช้วิธีการซักแบบที่คุ้นเคย.
* เซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณผงซักฟอก ถูกออกแบบมา สำหรับผงซักฟอกสังเคราะห์ชนิดเม็ดเท่านั้น หากใช้ น้ำยาซักผ้า หรือแบบธรรมชาติ ความสามารถในการตรวจจับผงซักฟองของเซ็นเซอร์อาจลดลง

การแสดงสถานะการซักของเครื่อง

- ใช้ทำงานกับการซักแบบปกติเท่านั้น
- ระหว่างที่เซนเซอร์เริ่มตรวจจับ หน้าจอจะแสดงสีเขียว ส้ม แดง หลังจากที่เซนเซอร์ตรวจจับ ไฟหน้าจอจะแสดงตามสภาวะต่อไปนี้
  - ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก ปริมาณผงซักฟอก, อุณหภูมิน้ำ, ปริมาณน้ำ ถูกตรวจพบว่าอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีค่าดีกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะสร้างกระบวนการซักที่เหมาะสม โดยลด เวลาและแรง ในการซักเพื่อลดการใช้พลังงาน ไฟหน้าจอจะแสดงสีแดง
  - ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก เซนเซอร์ตรวจพบว่าอย่างน้อยหนึ่งปัจจัยมีค่าต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะสร้างกระบวนการซักที่เหมาะสม โดยเพิ่มเวลาและแรง ในการซักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซัก ไฟหน้าจอจะแสดงสีส้ม
  - ในกรณีที่อยู่ในสภาวะการซัก เซนเซอร์ตรวจพบว่าปัจจัยในการซักมีมากกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องจะไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการซัก ไฟหน้าจอจะแสดงสีเขียว

Page 3

ปุ่มเปิด-ปิดเครื่องอัตโนมัติ (AUTO OFF (Power))

- ใช้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- 10 วินาที หลังจากทำการซักเสร็จทุกขั้นตอน เครื่องจะทำการปิดเองอัตโนมัติ

ปุ่มตั้งเวลาล่วงหน้า

- ใช้ปรับตั้งเวลาเสร็จสิ้นในการซัก เวลาจะเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่กดปุ่ม ทุกครั้งที่กดจะแสดงดังนี้ 3 ► 4 ► 5 ► ... ►11 ►12 ►14 ► 46 ►... ►48

  3 HOUR

  ยกเลิกการสำรองซักให้ปิดเครื่องโหมด ปุ่ม POWER

ปุ่มเลือกโปรแกรม

- ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมการซัก สามารถเลือกได้แตกต่างกันถึง 8 โปรแกรม ตามความแตกต่างของผ้าหรือความสกปรกของผ้าที่นำมาซัก เมื่อเลือกโปรแกรม ไฟจะติดสว่างขึ้นตามลำดับดังนี้ : FUZZY ► WOOL► QUICK WASH ► JEANS ► SMART CLEANING ► SILENT ► FAVOURITE ► TUB CLEAN ► FUZZY

  ฯลฯ เลือกโปรแกรมได้ตามความต้องการโดยการกดปุ่ม

Page 13

ปุ่มเริ่มการทำงาน/หยุดชั่วคราว

- ใช้สำหรับเริ่มต้นการทำงานหรือหยุดชั่วคราวในขั้นตอนการซัก
- กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นซักใหม่หรือหยุดชั่วคราว

* เนื่องจากความสามารถในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ อาจลดลงหากใช้เวลาเป็นเวลานาน ต้องคอยทำความสะอาด ถังซักตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
* ในกรณีที่ระดับน้ำหรืออุณหภูมิของน้ำ เปลี่ยนแปลงโดย การใช้โปรแกรมการซักปกติ เซนเซอร์ก็ยังคงทำงานตามปกติ ซึ่งกระบวนการทำงานแบบเซนเซอร์อาจแตกต่างกันไป ตามรุ่นของเครื่องซักผ้า
* แผงควบคุมอาจแตกต่างกันตามรุ่นของเครื่องซักผ้า

ขั้นตอนการซักด้วยโปรแกรมการซักพิเศษ

1. นำผ้าใส่ถัง

เปิด/ปิด
POWER/AUTO OFF

2. กดปุ่ม AUTO OFF

3.ใส่ผงซักฟอก&น้ำยาปรับผ้านุ่ม

FUZZY	ใช้กับเสื้อผ้าชุดทำงานทั่วไป	โปรแกรม PROGRAM → FUZZY อัตโนมัติ FUZZY	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น FUZZY
WOOL	ใช้กับผ้าบอบบาง ที่ต้องการซักแบบนุ่มนวล เช่น กระโปรง, ผ้าไนลอน หรือ ผ้าที่สกปรกเล็กน้อย	โปรแกรม PROGRAM → ผ้าขนสัตว์ WOOL	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น WOOL
QUICK WASH	ใช้เมื่อต้องการประหยัดเวลาในการซัก	โปรแกรม PROGRAM → ซักด่วน QUICK WASH	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น QUICK WASH
JEANS	ใช้เมื่อต้องการซักผ้าที่หนา,ผ้ายีนส์, และผ้าที่สกปรกมาก	โปรแกรม PROGRAM → ผ้ายีนส์ JEANS	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น JEANS
SMART CLEANING	ใช้กับผ้าขนสัตว์, ชุดชั้นใน	โปรแกรม PROGRAM → เพิ่มการล้าง SMART CLEANING	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น SMART CLEANING
SILENT	ใช้เมื่อต้องการซักในเวลากลางคืน หรือตอนเช้ามืดเมื่อต้องการความเงียบขณะซัก	โปรแกรม PROGRAM → เงียบ SILENT	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น SILENT
FAVORITE	ใช้เมื่อต้องการตั้งรูปแบบการซัก โปรแกรมนี้ จะจดจำรูปแบบการซักที่เราตั้งไว้	โปรแกรม PROGRAM → จดจำการซัก FAVORITE	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น FAVORITE
TUB CLEAN	ใช้เมื่อต้องการทำความสะอาดถังซัก	โปรแกรม PROGRAM → ล้างถังซัก TUB CLEAN	กดปุ่มโปรแกรมให้ไฟติดที่ฟังก์ชั่น TUB CLEAN

4. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะกับผ้า

5.เลือก AIR DRY หากต้องการ

6. ปิดฝาแล้วกด START เพื่อเริ่มการทำงาน

ขั้นตอนการใช้โปรแกรมซักผ้าโดยเลือกใช้รูปแบบการซัก

1 นำผ้าใส่ในถังซัก

1. นำผ้าใส่ถังซัก

2 กดปุ่ม Auto off เพื่อเปิดเครื่อง

เปิด/ปิด POWER/AUTO OFF

2. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

3 กดปุ่ม Program เลือกรูปแบบการซัก Page 13-16

โปรแกรม PROGRAM

อัตโนมัติ FUZZY | ผ้าขนสัตว์ WOOL | ซักด่วน QUICK WASH | ผ้ายีนส์ JEANS

ล้างถังซัก TUB CLEAN | จดจำการซัก FAVORITE | เงียบ SILENT | เพิ่มการล้าง SMART CLEANING

3. กดปุ่ม PROGRAM เลือกรูปแบบการซัก

4 เลือก WASH,RINSE,SPIN รูปแบบการซักและปรับตามต้องการ

เมื่อเปิดเครื่องค่ากำหนดเริ่มต้นของตัวแสดงผลของแสดงว่า "F"

กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ (เมื่อต้องการซักเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ (เมื่อต้องการซักและล้าง)

กดปุ่มให้ไฟติดทุกดวงที่ (เมื่อต้องการใช้โปรแกรม Fuzzy)

กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ (เมื่อต้องการล้างเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ (เมื่อต้องการล้างและปั่นหมาด)

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชัน Soak ให้กดปุ่ม Wash จนกว่าตัวแสดงผลจะแสดง มากกว่า 40 นาที ขึ้นไป

กดปุ่มให้ไฟติด 1 ดวงที่ (เมื่อต้องการปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว)

กดปุ่มให้ไฟติด 2 ดวงที่ (เมื่อต้องการซักและปั่นหมาด)

กดปุ่มให้ไฟติดทุกดวงที่ Soak & Wash & Rinse Spin (เมื่อต้องการแช่ผ้า ซัก ล้างและปั่นหมาด แต่ต้องเลือก Wash มากกว่า 40 นาที)

4. กดปุ่มเลือกรูปแบบการซัก และปรับตามต้องการ

5 กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำที่ต้องการ Page 10

ระดับน้ำ WATER

5. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

6 เลือก MUTE Function

เสียงเตือน BEEPER

6.เลือก ปรับระดับเสียงเตือน หากต้องการ

7 ใส่ผงซักฟอก Page 10

7. ใส่ผงซักฟอกและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

8 ปิดฝา แล้วกดปุ่ม Start/Pause

เริ่ม START / หยุด PAUSE

เริ่มต้นการทำงาน

8. ปิดฝา แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

วิธีการตั้งโปรแกรม Delay Start (Reservation)

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก

Page 13

3. กดปุ่ม DELAY START (Reservation) เพื่อตั้งเวลาซักเสร็จ

4. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 14

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

เช้าหลังงานกีฬาสี
แจ๋วกลับมาแล้วค่ะ !
อ้าว..? ออกไปกันหมดแล้วนี่นา
นึกว่าจะคอยต้อนรับเราซะอีก ลากลับบ้านตั้งนาน
คงคิดถึงแจ๋วมากเลยละซิเนี่ย..วันนี้จะซักหมดมั้ยเนี่ย
ภูเขาผ้า
เอ๊ะ !! นี่มัน
คู่มือ(คัมภีร์) ของเครื่องซักผ้า LG นี่ เรารอดแล้ว
ลักษณะผ้า ที่เหมาะสม
ปั่นถังแห้ง (Tub Dry)
ปั่นแห้ง (Air Dry)
เลือก 1-2 ชั่วโมง สำหรับผ้าแห้งหมาด
เลือก 30 นาที เพื่อปั่นถังแห้ง
สำหรับผ้าที่ต้องการการล้างน้ำเป็นพิเศษ เช่น ผ้าเด็กอ่อน เป็นต้น
สำหรับผ้าที่บอบบาง ง่ายต่อการเสียหาย หรือต้องการการปั่นถนอมผ้าเป็นพิเศษ
การเลือกโปรแกรม
กดปุ่ม AIR DRY 1 ครั้ง
กดปุ่ม PROGRAM 4 ครั้ง
กดปุ่ม PROGRAM 2 ครั้ง
(min.)
120
90
60
ปั่นถังแห้ง TUB DRY
ปั่นแห้ง AIR DRY
กด 1 ครั้ง
โปรแกรม PROGRAM
กด 4 ครั้ง
ล้างถังซัก TUB CLEAN
จดจำการซัก FAVORITE
เงียบ SILENT
เพิ่มการล้าง SMART CLEANING
โปรแกรม PROGRAM
กด 2 ครั้ง
ผ้าขนสัตว์ WOOL
ซักด่วน QUICK WASH
ผ้ายีนส์ JEANS
แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ Air Dry (โปรแกรมปั่นแห้ง) กดซ้ำเพื่อเลือกเวลา
แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ SMART CLEANING (โปรแกรมเพิ่มการล้าง)
แสดงไฟสีแดงหน้ารายการ QUICK WASH (โปรแกรมซักด่วน)
รายละเอียดโปรแกรม
เพิ่มประสิทธิภาพในการปั่นผ้า เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการตากผ้าลง
เพิ่มประสิทธิภาพในการล้างโดยเพิ่มการล้างผ้าอีก 1 รอบจากปกติ
ถนอมผ้าโดยใช้ความเร็วในการหมุนต่ำกว่าปกติ และลดเวลาการปั่นลง
นี่ซักได้หมดเลยหรือเนี่ย
โห.. ซักสะอาดด้วย
แถมผ้าไม่เสียด้วย ทำได้ไงเนี่ย ?
แหม..ปีมือแจ๋ว (บวก LG) ซะอย่าง สบายมากค่ะ

วิธีการตั้งโปรแกรม Favorite

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **"Favorite"**

Page 13

3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 14

4. กดปุ่ม Water Level เลือกระดับน้ำ

Page 14

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่ม

Page 10

6. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่มSTART/PAUSE

วิธีการตั้งโปรแกรม Tub Clean

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **"Tub Clean"**

Page 13

3. ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 14

4. หลังจากที่เครื่องเติมน้ำไปแล้ว 10 นาที ใส่ผงซักฟอกลงไปในเครื่องโดยตรง และไม่ต้องใส่ผ้า

Page 10

คำแนะนำ

ข้อแนะนำการใช้โปรแกรม Tub Clean

1- ก่อนใช้โปรแกรมนี้ให้นำสิ่งสกปรกใน Lint Filter ออกก่อน

2- เมื่อใช้โปรแกรมนี้เสร็จแล้วให้ทำความสะอาด Lint Filter ด้วยทุกครั้ง

3- ควรใช้โปรแกรมนี้ 1ครั้ง/เดือน

วิธีการตั้งโปรแกรม Silent

1. กดปุ่ม AUTO OFF เพื่อเปิดเครื่อง

2. กดปุ่ม PROGRAM เพื่อเลือกโปรแกรมการซัก **"Silent"**

Page 13

3. กดปุ่ม WASH,RINSE,SPIN เลือกรูปแบบการซักและปรับตามความต้องการ

Page 14

4. กดปุ่ม WATER LEVEL เลือกระดับน้ำ

Page 14

5. ใส่ผงซักฟอก ใส่ผ้า ปิดฝาเครื่อง แล้วกดปุ่ม START/PAUSE

Page 10

Service Center

ศูนย์บริการข้อมูล

http://th.lgservice.com

ศูนย์บริการข้อมูล	หมายเลขโทรศัพท์
เบอร์สายด่วน*โทรฟรี*	1800-545454
ศูนย์บริการสุขุมวิท	0-2204-8895
ศูนย์บริการบางนา	0-2312-7271-2
ศูนย์บริการตากสิน	0-2878-5757
ศูนย์บริการเชียงใหม่	0-5321-5823
ศูนย์บริการพิษณุโลก	0-5528-0508
ศูนย์บริการอุดรธานี	0-4220-4757
ศูนย์บริการหาดใหญ่	0-7423-1391
ศูนย์บริการนครราชสีมา	0-4424-7304
ศูนย์บริการพัทยา	0-3848-8557

ปัญหาการทำงานของเครื่อง

คุณสามารถแก้ไขปัญหาบางอย่างได้ด้วยตัวเอง โดยวิธีการในตารางข้างล่างนี้

ข้อความแจ้ง & สาเหตุ	การตรวจหาสาเหตุ	การแก้ไขด้วยตนเอง
IE ปัญหาการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง	➢เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือยัง ➢แหล่งจ่ายน้ำหลุดหรือไม่ ➢น้ำที่จ่ายเข้ามีแรงดันต่ำ ➢ที่กรองน้ำเข้ามีสิ่งสกปรกอุดตัน	➢เปิดน้ำเข้าเครื่อง ➢ต่อสายท่อน้ำเข้าที่ ➢หาแหล่งจ่ายน้ำที่แรงขึ้น ➢ทำความสะอาดที่กรองน้ำ
OE ปัญหาการระบายน้ำทิ้ง	➢ท่อระบายน้ำทิ้งขดงอ ➢ระดับของท่อระบายน้ำทิ้งสูงจากพื้นเกิน 4 เซนติเมตร ➢ต่อสายท่อน้ำทิ้งเพิ่ม ยาวเกินกว่า 3 เมตร ➢ปลายท่อน้ำทิ้งจมอยู่ในน้ำ ➢มีสิ่งสกปรกอุดตันภายในท่อ	➢จัดวางท่อระบายน้ำใหม่ ➢วางท่อน้ำทิ้งให้ราบเรียบ ➢ลดระยะสายท่อน้ำทิ้ง ➢นำปลายท่อขึ้น ไม่ให้จุ่มน้ำ ➢ตรวจดูภายใน และนำออก
UE ถังปั่นไม่สมดุลย์	➢เครื่องไม่สมดุลย์ พื้นไม่มั่นคงหรือ เอียง ➢ผ้าในถังซักไม่สมดุลย์ ➢ปริมาณผ้ามากเกินไป ➢ซักผ้าที่ต่างคุณสมบัติกันมากรวมกัน	➢ตั้งเครื่องให้สมดุลย์ ➢จัดผ้าในถังซักให้สมดุลย์ ➢นำผ้าบางส่วนออกก่อน ➢แยกผ้าในการซัก
dE ฝาเครื่องเปิดอยู่	➢ฝาเครื่องเปิดอยู่หรือไม่	➢ปิดฝาเครื่องแล้วรอให้เครื่องทำงาน
PE ระบบตรวจวัดภายในไม่ทำงาน AE ไม่มีไฟ FE ควบคุมน้ำล้นไม่ทำงาน	⚠ ➢ไม่สามารถตรวจหาสาเหตุด้วยตัวท่านเอง กรุณาติดต่อช่างผู้ชำนาญเท่านั้น	Page 19 ➢เรียกศูนย์บริการแอล จี ใกล้บ้าน

แก๊ก...แก๊ก แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...
แก๊ก...แก๊ก แก๊ก
แก๊ก...
เกิดอะไรขึ้นเนี่ย... ทำไมเสียงดังอย่างงี้...
แก๊ก แก๊ก แก๊ก แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
แก๊ก
ต้องโทรแจ้ง ศูนย์บริการซะแล้ว 0-2878-5757 (ตากสิน)
Hello ศูนย์บริการ LG ใช่มั้ยค่ะ คือเครื่องซักผ้าที่บ้าน ท่าทางจะ มีปัญหาค่ะ
ค่ะ... เดี๋ยวเราจะจัดส่งช่าง เข้าไปตรวจสอบให้ค่ะ
ขอทราบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ ติดต่อกลับด้วยค่ะ
LG Customer Information Center
ตอนเย็น
สวัสดีครับ
ผมเป็น ช่างจาก LG มีอะไรให้ รับใช้ครับ
หล่อจัง...
เอ้ย..มาเร็วจัง!!
เครื่องมีปัญหาเสียงดัง ใช้มั้ยครับ งั้นขอผมตรวจ ดูหน่อยได้มั้ยครับ
งั้นเชิญทางนี้เลยคะ
ไหนดูซิ...
อย่างนี้นี่เอง...มีเหล็กดัน ทรงหล่นลงไปใต้จานซัก เอาออกก็เรียบร้อยแล้ว เครื่องไม่ได้เสียครับ
ควรตรวจสอบสิ่งตกค้างจากเสื้อ และ ชุดชั้นในควรแยกใส่ถุงซัก ก่อนทำการซักทุกครั้ง จะช่วยป้องกันปัญหาได้ครับ
OK เงียบแล้ว
อายจัง
ขอบคุณค่ะ แต่.. เอ๊ะ..ไม่คิดค่าบริการ หรือค่ะ ?
เครื่องยังอยู่ใน ระยะรับประกัน บริการฟรีครับ

นอกจากการใช้งานให้ถูกต้องแล้ว การดูแลรักษาเครื่องอยู่เสมอก็จำเป็นนะครับ

แล้วต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ?

ง่ายนิดเดียวครับ

1
* ไม่ควรเปิดฝาทิ้งไว้นานเกินไปเพื่อป้องกันสัตว์หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าเครื่อง
ทุกครั้ง: เช็ดถังซัก เปิดฝาระบายกลิ่นอับชื้น

2
1.ดึงที่กรองผงออก
2. เปิดตลับตาข่ายล้างน้ำ
3. ใส่ที่กรองคืน ดันลงจนได้ยินเสียงกรีก
ทุกสัปดาห์: ทำความสะอาดถุงกรองใยผ้า, ฝุ่น

3
1.ถอดปลั๊กไฟ
2. ดึงที่กรองน้ำออกมา
3. ทำความสะอาดด้วยแปรง แล้วใส่กลับคืนตำแหน่งเดิม
ทุก 6 เดือน: ทำความสะอาดตัวกรองน้ำเข้า

ไม่ยากจริงๆด้วยค่ะ หนูจำได้หมดแล้วหละ

ไม่ต้องถึงกับท่องก็ได้ครับ ในคู่มือก็มี
เก่งมากครับ...

งั้นผมขอตัวกลับก่อนนะครับ

วิธีการใช้ตัวล็อกที่จับฝาเครื่อง

ลูกค้าสามารถล็อกที่จับฝาเครื่องได้ โดยใช้ตัวล็อกที่อยู่ใต้ที่จับ

- เลื่อนตัวล็อกซ้ายไปทางด้านซ้าย และเลื่อนตัวล็อกขวาไปทางด้านขวา จนได้ยินเสียง " กิ๊ก " ที่จับจะถูกล็อกไว้ดังรูป
- เลื่อนตัวล็อกกลับตำแหน่งเดิม เพื่อปลดล็อก

< ลักษณะของที่จับเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อก >

< ลักษณะของที่จับเมื่ออยู่ในตำแหน่งปลดล็อก >

ข้อควรระวัง

ถ้าฝาเครื่องอยู่ในลักษณะดังรูปซ้ายมือด้านล่าง เป็นการล็อกที่ผิดวิธี อาจทำให้ตัวล็อกเสียหายได้
การล็อกที่ถูกต้องจะต้องให้ตัวล็อกอยู่ในตำแหน่งดังรูปขวามือด้านล่าง

การต่อสายดิน

ควรจะทำการต่อสายดิน หากไม่ได้มีการต่อสายดิน อาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูดโดยการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

การต่อสายดินเข้ากับขั้วต่อสายดิน

หากเต้าจ่ายไฟกระแสสลับ มีขั้วต่อสายดิน
ไม่จำเป็นต้องแยกสายดินออก

(เต้าจ่ายไฟกระแสสลับ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ)

การต่อสายดินแบบต่อกับตัวป้องกันไฟลัดวงจร

หากไม่สามารถต่อสายดินได้ ควรติดตั้งตัวป้องกันไฟลัดวงจรแยกต่างหากและต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาณเท่านั้น

ข้อควรระวัง

1. เพื่อป้องกันการระเบิด อย่าต่อสายดินกับท่อแก๊ส
2. อย่าต่อสายดินกับสายโทรศัพท์หรือสายไฟแสงสว่าง อาจเกิดอันตรายได้ระหว่างที่เกิดฟ้าผ่า
3. การต่อสายดินกับพลาสติกจะไม่มีผล

ขั้นตอนการซักผ้าห่มและผ้าชิ้นใหญ่

ผ้าที่ซักควรมีขนาดไม่เกิน 160X200 ซ.ม. (กว้างXยาว)

<u>วิธีการพับผ้าห่มก่อนทำการซัก</u>

1. พับผ้าห่มแบ่งครึ่งตามแนวยาว

2. พับผ้าห่มเป็น 3 ส่วนโดยให้มีความกว้างเหลือไม่เกิน 30 ซ.ม.

3. ม้วนผ้าห่ม

4. ใส่ผ้าห่มลงในถังซัก โดยให้ส่วนที่เป็นชายผ้าอยู่ด้านล่าง มิฉะนั้นอาจทำให้ผ้าเสียหายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	WF-T1255TD
ขนาด	632(W)X670(D)X1020(H) มิลลิเมตร
น้ำหนัก	43.5 กิโลกรัม
แรงดันน้ำ	0.3-8.0 กิโลกรัม/ตารางเซ็นติเมตร

LG
Life's Good