LG
Life's Good

دليل المالك

المجفف

يرجى قراءة دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في المتناول حتى يمكن الرجوع إليه في أي وقت

RN1881EZ RV1881EZ

P/ NO. : MFL67731017

www.lg.com

جدول المحتويات

3 تعليمات السلامة المهمة
3 ماذا تفعل إذا شممت رائحة الغاز
4 تعليمات السلامة الأساسية
5 تعليمات التأريض
5 التعليمات المتعلقة بالسلامة للترآيض
7 التعليمات المتعلقة بالسلامة لإجراء التوصيلات الكهربائية

8 ميزات المنتج

9 التعرف على المجفف الخاص بك
9 الأجزاء
9 الملحقات
10 ميزات لوحة التحكم
11 الشاشة

12 تعليمات الترآيض
12 معاينة ترتيب الترآيض
13 متطلبات موقع التركيب
13 مسافات الخلوص
14 ضبط مستوى المجفف
15 عكس الباب
16 تركيب مجموعة الفتحة الجانبية
17 تهوية المجفف
19 توصيل المجففات العاملة بالغاز
21 توصيل المجففات الكهربية
22 متطلبات خاصة للمنازل المصنَّعة أو المتحركة
22 فحص التركيب النهائي
23 اختبار التركيب (فحص الأنبوب)

25 طريقة الاستخدام
25 نظف فلتر الزغب
26 دليل الدورة
27 فرز الحمل
27 تعبئة المجفف
27 افحص فلتر الزغب قبل كل حمل
28 أزرار إعداد الدورة
29 وظائف خاصة
29 البرنامج المخصص

30 الصيانة
30 التنظيف المنتظم

31 دليل حل المشكلات
31 قبل الاتصال لطلب الخدمة

33 المواصفات

34 استخدام SMART DIAGNOSIS™ (التشخيص الذكي)

تعليمات السلامة المهمة

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

⚠ تحذير

من أجل سلامتك، يجب الالتزام بالتعليمات التي ترد في هذا الدليل لتقل مخاطر الحريق أو الانفجار أو الصدمة الكهربائية أو لمنع تلف الممتلكات أو إصابة الأشخاص أو الوفاة.

سلامتك وسلامة الآخرين مهمة للغاية.

ينبهك هذا الرمز إلى الأخطار المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفيات أو إصابتك وآيذأك فى الحال مع الآخرين.

⚠ هذا هو رمز تنبيه السلامة.
ينبهك هذا الرمز إلى الأخطار المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفاتك أو إصابتك و كذلك الحال مع الآخرين.
ستتبع جميع الرسائل المتعلقة بالسلامة رمز تنبيه السلامة أو إما آلام "خطر" أو "تحذير" أو "تنبيه".
تعني تلك الكلمات ما يلي :

⚠ خطر

قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات على الفور.

⚠ تحذير

قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠ تنبيه

قد تتعرض لإصابة طفيفة أو تتسبب في تلف المنتج إلى عدم تتبع التعليما ت.
ستخبرك آافة رسائل السلامة بالخطر المحتمل، وترشدك إلى الكيفية ا لتي يمكنك من خلالها تقليل فرص حدوث إصابة، وتخبرك بالنتائج ال مترتبة على عدم اتباع التعليمات.

- **لا تركب مجفف ملابس يحتوي على مواد تهوية بلاستيك مرنة. وفي حال تركيب أنبوب من معدن مرن (من نوع الرقائق المعدنية)، يجب أن يكون من النوع المحدد بواسطة مصنِّع الجهاز آما هو مناسب للاستخدام مع مجففات الملابس. مواد التهوية المرنة معروفة بأنها تنهار وسهلة الانسحاق وتلتقط الزغ ب. هذه الظروف ستتسبب في إعاقة تدفق الهواء في مجفف الملابس و تزيد من مخاطر الحريق.**
- **لا تقم بتخزين أو استخدام البنزين أو أي سوائل وأبخرة قابلة للاشتعال في المنطقة المحيطة بهذا الجهاز أو أي أجهزة أخرى.**
- **يجب إجراء أعمال التركيب والصيانة بواسطة فني تركيب مؤهل أو عمال صيانة أو متعهد الغاز.**
- **ركب مجفف الملابس وفقا لتعليمات المصنع والقوانين المحلية.**
- **احتفظ بهذه التعليمات.**

<u>ماذا تفعل إذا شممت رائحة غاز :</u>

1. **لا تحاول أن تقوم بإشعال عود ثقاب أو سيجارة أو تشغيل أي أجهزة عاملة بالغاز أو الكهرباء.**
2. **لا تلمس أي مفاتيح كهربائية. لا تستخدم أي هاتف في المبنى الذي توجد.**
3. **قم بإخلاء الغرفة أو المبنى أو المنطقة من آل الأشخاص.**
4. **اتصل فورًا بمتعهد الغاز من هاتف أحد الجيران. اتبع تعليمات متعهد الغاز جيدًا.**
5. **وإذا لم تستطع الوصول إلى متعهد الغاز الخاص بك، فقم بالاتصال بوحدة المطافئ.**

تعليمات السلامة المهمة

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

⚠ تحذير

من أجل سلامتك، يجب الالتزام بالتعليمات التي ترد في هذا الدليل لتقل مخاطر الحريق أو الانفجار أو الصدمة الكهربائية أو لمنع تلف الممتلكات أو إصابة الأشخاص أو الوفاة.

تعليمات السلامة الأساسية

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- اقرأ التعليمات قبل استخدام المجفف.
- وقبل الاستخدام، يجب تركيب المجفف بشكل ملائم كما هو موضَّح في هذا الدليل.
- لا تضع الأشياء التي تعرضت للاتساخ بزيوت الطهي في المجفف ال خاص بك.
  هذه العناصر الملوثة بزيوت الطهي يمكن أن تتسبب في حدوث تفاعل كيميائي يمكن أن يؤدي لاشتعال النار في الحمل.
- لا تحاول تجفيف الملابس التي تم تنظيفها بالبنزين أو مساحيق التنظيف الجاف أو المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار الأخرى أو المغسولة فيها أو التي تم نقعها بها أو المتسخة بها، لانها تتسبب في انبعاث بخا ر قابل للاشتعال أو الانفجار.
- لا تضع يدك أو أي جزء من جسمك في المجفف أثناء تحرك الأسطوا نة أو أي جزء آخر.
- لا تقم بإصلاح أو استبدال أي جزء في المجفف ولا تحاول إجراء أي أعمال صيانة ما لم يوصى بذلك على وجه التحديد في دليل المالك هذا أو في تعليمات الإصلاح من قبل المستخدم المنشورة التي يمكنها فهم ها وتكون لديك المهارات لإجراؤها.
- لا تعبث بمفاتيح التحكم.
- قبل إخراج المجفف من الخدمة أو التخلص منه، قم بإزالة الباب من حجيرة التجفيف.
- لا تسمح للأطفال باللعب على المجفف أو بداخله. ومن الضروري أن تكون هناك مراقبة عن كثب للأطفال عند استخدام المجفف بالقرب من الأطفال.
- لا تستخدم ملينات الأقمشة أو المنتجات الخاصة بالتخلص من الكهربا ء السكونية ما لم يوصى بذلك من قبل مصنِّع ملين الأقمشة أو المنتج.
- لا تستخدم الحرارة في تجفيف الملابس التي تحتوي على مطاط الفوم أو المواد ذات النسيج المشابه المشابهة للمطاط.
- احرص على جعل المنطقة المحيطة بفتحة العادم والمناطق المحيطة ال مجاورة خالية من أي تراكم للزغب والأتربة والأوساخ.
- يجب تنظيف الجزء الداخلي من المجفف وفتحة العادم بانتظام عن ط ريق فني خدمة مؤهل.
- لا تركب المجفف أو تخزنه في مكانٍ معرض للعوامل الجوية.
- احرص دائمًا على فحص الجزء الداخلي من المجفف لإزالة الأجسام ا لغريبة.
- نظف شبكة الزغب قبل وبعد آل حمل.
- **لا تقم بتخزين المواد البلاستيك أو الورقية أو الأقمشة القابلة للاحتراق أو الذوبان على المجفف أثناء التشغيل.**

تعليمات السلامة المهمة

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

⚠ تحذير

من أجل سلامتك، يجب الالتزام بالتعليمات التي ترد في هذا الدليل لتقل مخاطر الحريق أو الانفجار أو الصدمة الكهربائية أو لمنع تلف الممتلكات أو إصابة الأشخاص أو الوفاة.

تعليمات التأريض

يجب تأريض هذا الجهاز. وفي حال حدوث عطل أو خلل في وظائف الجهاز، سيعمل التأريض على الحد من خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال توفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربائي. ويجب أيضا تزويد هذا الجهاز بسلك كهربائي يحتوي على موصل لتأريض الأجهزة وقابس تأريض. يجب إدخال القابس في منفذ كهرباء ملائمٍ مثبت ومؤرض بالشكل الصحيح وفقا لجميع القوانين والتوجيهات المحلية.

لا تعدِّل القابس المزود مع الجهاز. وإذا لم يكن ملائمًا للمقبس، اطلب تركيب مقبس ملائم بواسطة فني كهرباء مؤهل. آما يجب توصيل هذا الجهاز بجسم معدني مؤرض أو نظام أسلاك دا ئم أو موصل تأريض أجهزة يجب أن يعمل مع موصلات الدائرة وأن يكون متصلاً بوصلة طرفية أو سلك توصيل لتأريض الأجهزة في ال جهاز.
يمكن أن تحدث الصدمة الكهربائية في حال عدم تأريض المجفف بشك ل ملائم.

⚠ تحذير

التوصيل بشكل غير ملائم لموصل تأريض الأجهزة يمكن أن يسبب خطر الصدمة الكهربائية. ارجع إلى فني كهرباء مؤهل أو فني الصيانة إذا انت لديك أي شكوك فيما يتعلق بعدم تأريض الجهاز بشكل ملائم.

التعليمات المتعلقة بالسلامة للترآيض

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **قم بتأريض المجفف بشكل ملائم وفقًا لكل القوانين والأوامر المطبقة.** اتبع التعليمات في تعليمات الترآيض. يمكن أن تحدث الصدمة الكهربائية في حال عدم تأريض المجفف بشك ل ملائم.
- **قبل الاستخدام، يجب تركيب المجفف بشكل ملائم آما هو موضَّح في هذا الدليل.** يمكن أن تحدث الصدمة الكهربائية في حال عدم تأريض المجفف بشكل ملائم.
- **قم بترآيض وتخزين المجفف بحيث لا يتعرض لدرجات حرارة أقل م ن درجة التجمد أو يتعرض لظروف الطقس.**
- **يجب إجراء أعمال الإصلاح والصيانة بواسطة فني صيانة معتمد. ، ما لم ينص على غير ذلك في دليل المالك هذا على وجه التحديد. استخدم أجزاء معتمدة من المصنع فقط.** إذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الوفاة.
- **لتقليل خطر الصدمة الكهربائية، لا ترآيض المجفف في أماكن رطبة.** إذا لم تلتزم بهذا التحذير فيمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الوفاة.
- **وصل الجهاز بدائرة كهربائية من مستوى ملائم ومحمية وبحجم مناسب لتجنب حدوث حمل كهربائى زائد.** إذا استخدمت دائرة كهربائية غير ملائمة فيمكن أن تنصهر وتسبب ال صدمة الكهربائية أو خطر الحريق.
- **قم بإزالة عناصر التغليف وتخلص من مواد الشحن بشكل ملائم.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الوفاة أو الانفجار أو الحريق أو التعرض للحريق.
- **ضع المجفف على مسافة 18 بوصة على الأقل أعلى الأرضية للترآيض.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الوفاة أو الانفجار أو الحريق أو التعرض للحريق.
- **ابعد مواد التغليف عن الأطفال.** مكن أن تسبب مواد التغليف هذه خطر الأطفال يوجد خطر الاختناق.
- **لا ترآيض بالقرب من مصدر آخر للحرارة مثل الموقد أو فرن الطهي.** إذا لم تتمكن من القيام بذلك فقد يحدث تشوه أو ينبعث الدخان أو يندلع حريق.
- **لا تضع الشموع أو المواد التي ينبعث منها دخان أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال على المنتج.** يمكن أن يحدث تقطير للشمع أو الدخان أو يندلع حريق.
- **قم بإزالة طبقة الفينيل الواقية من المنتج.** إذا لم تتمكن من القيام بذلك فقد يحدث تلف للمنتج أو ينبعث الدخان أو يندلع حريق.

تعليمات السلامة المهمة

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

⚠ تحذير

من أجل سلامتك، يجب الالتزام بالتعليمات التي ترد في هذا الدليل لتقل مخاطر الحريق أو الانفجار أو الصدمة الكهربائية أو لمنع تلف الممتلكات أو إصابة الأشخاص أو الوفاة.

التعليمات المتعلقة بالسلامة للترآيض

⚠ تحذير

للحد من مخاطر الإصابة الشخصية، التزم بجميع إجراءات السلامة ال موصى بها في الصناعة، بما في ذلك استخدام القفازات ذات الأكمام الطويلة ونظارات السلامة. في حال عدم اتباع جميع تحذيرات السلامة الواردة بهذا الدليل فقد يؤد ي ذلك إلى تلف الملكية أو الإصابات الجسدية أو حتى الوفاة.

العادم/ الأنابيب

- **بالنسبة للمجففات العاملة بالغاز، فيجب توجيه العادم الصادر منها إلى الخارج**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **يجب توجيه نظام العادم الخاص بالمجفف إلى خارج المسكن. وإذا لم يتم توجيه عادم المجفف إلى الخارج، فسوف يتم إفراز بعض ا لزغب الدقيق وكميات كبيرة من الرطوبة في منطقة الغسيل**. وتراكم الزغب في أي منطقة من المنزل يمكن أن يسبب مخاطر على الصحة ويؤدي إلى اندلاع حريق.
- **استخدم أنابيب معدنية صلبة أو معدنية مرنة بقطر 4 بوصة فقط داخل حجيرة المجفف أو في تصريف العادم إلى الخارج. وفي حال استخدام أنابيب مصنوعة من البلاستيك أو أي مواد قابلة للا شتعال أخرى، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق**. آما يمكن أن تتسبب الأنابيب التي توجد بها ثقوب في الحريق إذا انهارت أو تم تقييدها بأي شكل آخر أثناء الاستخدام أو الترآيض.
- **لا تزود الأنابيب مع المجفف، ويجب أن تحصل على الأنابيب الضرو رية محليًا. يجب تزويد الغطاء الطرفي بمصدات مفصلية لمنع التدفق الراجع عند ما لا يكون المجفف مستخدمًا**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة
- **يجب أن يكون أنبوب العادم بقطر 4 بوصة (10.2 سم) بدون عوائق. ويجب الحرص على أن يكون أنبوب العادم قصيرا قدر الإمكان. تأكد من تنظيف أي أنابيب قديمة قبل تركيب المجفف الجديد الخاص بك**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **يوصى باستخدام أنابيب معدنية صلبة أو شبه صلبة بين المجفف والج دار. وفي عمليات التركيب الخاصة عندما يمكن إجراء التوصيل مع الالتزا م بالتوصيات المذكورة أعلاه، يمكن استخدام أنبوب نقل معدني مرن مصنَّف في الفئة UL بين المجفف ووصلة الجدار فقط. واستخدام هذه الأنابيب سوف يؤثر على وقت التجفيف**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **لا تستخدم مسامير لولبية معدنية صفائحية أو أدوات تثبيت أخرى تمتد إلى داخل الأنبوب ويمكن أن تلتقط الزغب وتقلل كفاءة نظام العادم**. ثبِّت آل الوصلات باستخدام شريط أنابيب. للاطلاع على التفاصيل الكاملة، اتبع تعليمات الترآيض. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.

تعليمات السلامة المهمة

اقرأ التعليمات قبل الاستخدام

⚠ تحذير

من أجل سلامتك، يجب الالتزام بالتعليمات التي ترد في هذا الدليل لتقل مخاطر الحريق أو الانفجار أو الصدمة الكهربائية أو لمنع تلف الممتلكات أو إصابة الأشخاص أو الوفاة.

التعليمات المتعلقة بالسلامة لإجراء التوصيلات الكهربائية

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **لا تقم، تحت أي ظرف من الظروف، بقطع أو نزع شوكة التأريض من سلك التيار.** ولمنع تعرض الأشخاص للإصابة أو التسبب في تلف المجفف، يجب إدخال سلك التيار الكهربائي في منفذ مؤرض بشكل ملائم.
- **للحفاظ على السلامة الشخصية، يجب تأريض هذا المجفف بشكل ملائم.** إذا لم تلتزم بذلك فقد تتعرض للصدمة الكهربائية أو الإصابة.
- **ارجع إلى تعليمات التركيب في هذا الدليل للتعرف على المتطلبات الك هربائية المحددة بالنسبة لطراز الجهاز الخاص بك.** إذا لم تلتزم بهذه التعليمات فيمكن أن تتعرض لخطر الصدمة الكهربائي ة و/ أو الحريق.
- **يجب إدخال القابس الخاص بهذا المجفف في مقبس مؤرض بشكل ملا ئم. يمكن أن تحدث الصدمة الكهربائية في حال عدم تأريض المجفف بشكل ملائم. استعن بفني كهرباء مؤهل لفحص مقبس الحائط والدائرة الكهربائية لل للتأكد من أن المقبس مؤرض بشكل ملائم.** إذا لم تلتزم بهذه التعليمات فيمكن أن تتعرض لخطر الصدمة الكهربائي ة أو الحريق.
- **يجب الحرص دائما على توصيل المجفف بمنفذ التيار الكهربائي الفرد ي الخاص بها والذي يتوافق الجهد الكهربي له مع لوحة التصنيف.** يوفر ذلك مستوى أداء رائع ويمنع أيضًا الحمل الزائد على دوائر الأ سلاك الكهربائية في المنزل، مما يمكن أن يتسبب في الحريق نتيجة السخونة الزائدة للأسلاك.
- **لا تقم أبدا بفصل التيار الكهربائي عن المجفف عن طريق نزع سلك ا لتيار الكهربائي. واحرص دائما على الإمساك بالقابس جيدا وانزعه من المقبس.** يمكن أن يتلف السلك الكهربائي، وهو ما يسبب خطر الحريق والصدم ة الكهربائية.
- **قم بإصلاح أو استبدال جميع الأسلاك الكهربائية التي أصبحت بالية أ و التالفة بأي شكل من الأشكال. لا تستخدم أي سلك به تآكل أو تلف على طول السلك أو في أي طرف من أطرافه.** يمكن أن ينصهر السلك الكهربائي ويسبب الصدمة الكهربائية أو خ طر الحريق.
- **عند تركيب المجفف أو تحريكه، انتبه لعدم التسبب في ثقب أو سحق أ و إتلاف السلك الكهربائي.** سيساعد ذلك في منع التعرض للإصابة ومنع تلف المجفف بسبب الحريق والصدمة الكهربائية.

احتفظ بهذه التعليمات

ميزات المنتج

لوحة تحكم سهلة الاستخدام

ادر مفتاح اختيار الدورة لاختيار دورة التجفيف المطلوبة. اضف خيارات الدورة أو اضبط الإعدادات بلمسة زر.

باب قلاب يسهل الوصول إليه

الباب القابل للفتح بشكل كامل يتيح الوصول بسهولة للتحميل والتفريغ. مفصلة الباب قابلة للعكس للضبط حسب موقع التركيب.

مؤشر نظام استشعار انسداد الأنبوب FIOW SENSE™ (استشعار التدفق)

استشعارالتدفق : قناة نظام الاستشعار تكشف وتنبهك عن انسداد في مجاري الهواء المنزلية التي تحد من تدفق الهواء العادم من خلال مجفف.
إذا رأيت هذا التحذير : قم بتنظيف أو إصلاح القنوات لإزالة هذه القيود. إبقاء القنوات نظيفة تزيد من الكفاءة وتقلل من التجفيف لساعات طويلة بسبب الفتحات مسدودة.

SMART DIAGNOSIS™ التشخيص الذكى

إذا واجهت أي صعوبات تقنية مع المجفف الخاص بك، نتيح لك إمكانية إرسال البيانات عبر هاتفك إلى مراكز معلومات العميل.
سوف يقوم وكيل مركز الاتصالات بتسجيل البيانات المرسلة عبر الآلة الخاصة بك ويستخدمها في تحليل المشكلة، مع إعطاء تشخيص سريع وفعال ع وفعَّال (ارجع إلى صفحة 33).

التعرف على المجفف الخاص بك

الأجزاء والملحقات

الأجزاء

الملحقات

ملاحظة

- اتصل بخدمة عملاء LG على رقم إذا كانت هناك أي ملحقات مفقودة.
- لسلامتك ولإطالة عمر المنتج، استخدم مكونات معتمدة فقط. المصنع غير مسؤول عن تعطل المنتج أو الحوادث الناتجة عن استخدام مكونات أو أجزاء غير معتمدة يتم شراؤها بشكل منفصل.
- الصور الموضحة في دليل المالك هذا يمكن أن تختلف عن المكونات والملحقات الفعلية، وهي تخضع للتغيير عن طريق المصنع بدون إخطار مسبق لأغراض متعلقة بتحسين المنتج.

ميزات لوحة التحكم

فيما يلي التعليمات الخاصة ببدء تشغيل المجفف الجديد الخاص بك وا ستخدامه. يرجى الرجوع إلى الأقسام المحددة في هذا الدليل للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية.

⚠ تحذير

لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية، اقرأ هذا الدليل بالكامل، بما في ذلك معلومات السلامة المهمة، قبل تشغيل هذا المجفف.

A زر تشغيل/ إيقاف تشغيل الطاقة

اضغط لتشغيل المجفف.
واضغط مرة أخرى لإيقاف تشغيل المجفف.

ملاحظة

سوف يتسبب الضغط على زر ON/OFF (التشغيل/ الإيقاف) خلال إحدى الدورات في إلغاء هذه الدورة وسوف يتم فقد أي إعدادات للحمل.
AUTO OFF (إيقاف تلقائي) : يتم إيقاف تشغيل المجفف تلقائيا عند انتهاء الدورة لتوفير الطاقة.

B مفتاح منتقي الدورة

لاختيار الدورة (الدورات) CYCLES اضغط على زر المطلوبة. وبمجرد اختيار الدورة المطلوبة، سوف تظهر الإعدادات المسبقة القيا سية على. يمكن ضبط هذه الإعدادات باستخدام أزرار ضبط الدورة في أي وقت قبل البدء في الدورة في دورات التجفيف اليدوي. الشاشة.

C زر البداية/الإيقاف المؤقت

اضغط هذا الزر لبدء الدورة المحددة. إذان المجفف يعمل، استخدم هذا الزر للإيقاف المؤقت للدورة دون فقد الإعدادات الحالية.

ملاحظة

إذا لم تقم بالضغط على زر START/PAUSE (البداية/ الإيقاف) لا ستئناف إحدى الدورات خلال 4 دقائق، يتوقف تشغيل المجفف تلقائيًا.

D أزرار زيادة الوقت/ تقليل الوقت

لضبط وقت التجفيف، استخدم هذه الأزرار مع دورات MANUAL DRY (تجفيف يدوي) وMANUAL DRY (وقت التجفيف).
اضغط زر MORE TIME (زيادة الوقت) لزيادة وقت الدورة اليدو ية المحددة بمقدار دقيقة، واضغط زر LESS TIME (تقليل الوقت) لتقليل وقت الدورة بدقيقة واحدة.

E أزرار إعداد الدورة

استخدم هذه الأزرار لتحديد إعدادات الدورة المطلوبة بالنسبة للدورة ا لمحددة. الإعدادات الحالية تعرض على الشاشة. اضغط الزر الخاص بهذا الخيار للعرض وحدد الإعدادات الأخرى.

F عرض الوقت والحالة

تعرض الشاشة الإعدادات والوقت المقدر المتبقي والخيارات ورسائل الحالة بالنسبة للمجفف الخاص بك.

G أزرار الخيارات

تسمح لك أزرار OPTION (خيارات) بتحديد الخيارات الإضافية لل دورة. هناك أزرار معينة أيضًا تسمح لك بتنشيط وظائف خاصة بالضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ.

الشاشة

تعرض الشاشة الإعدادات والوقت المقدر المتبقي والخيارات ورسائل الحالة بالنسبة للمجفف الخاص بك. وعند تشغيل المجفف، سوف يعمل الضوء في الشاشة.

⚠ تحذير

لتقليل خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية، اقرأ هذا الدليل بالكامل، بما في ذلك معلومات السلامة المهمة، قبل تشغيل هذا المجفف.

A الوقت المتبقي المقدر

عند الضغط على زر START/PAUSE (بداية/إيقاف مؤقت)، سوف يعرض المجفف الوقت المقدَّر (مستشعر التجفيف) أو المضبو ط (وقت التجفيف) المتبقي، ويبدأ التقليب.

ملاحظة

يمكن أن يتغير وقت الدورة في دورات مستشعر التجفيف لأن المجف ف يعيد حساب وقت التجفيف للحصول على نتائج مثالية.

B مؤشر اكتمال الدورة مع رسالة التذكير بفحص الفلتر

هذا الجزء من الشاشة يعرض المرحلة الحالية من دورة التجفيف (افح ص الفلتر، التجفيف، التبريد، أو العناية بالتجاعيد).

C مؤشر قفل الأطفال

عندما يكون قفل الأطفال مضبوطًا، سيظهر مؤشر قفل الأطفال ويتم ت عطيل آل الأزرار باستثناء زر التشغيل. يساعد ذلك في منع الأطفال من تغيير الإعدادات أثناء تشغيل المجف ف.

D رسالة التذكير بفحص الفلتر

هذه الشاشة سوف تعرض CLEAN FILTER (افحص الفلتر) عن دما يتم تشغيل المجفف كتذكير لك بفحص الفلتر. ويتم إيقاف التشغيل عند الضغط على زر START/PAUSE (بداي ة/ إيقاف مؤقت).

E البرنامج المخصص

إذا كانت هناك مجموعة من الإعدادات التي تستخدمها بشكل متكرر، يمكنك حفظ هذه الإعدادات كبرنامج مخصص.

F مؤشر نظام استشعار انسداد الأنبوب FLOW SENSE™ (استشعار التدفق)

يقوم نظام استشعار انسداد الأنبوب FLOW SENSE™ (استشعار التدفق) باكشاف والإبلاغ عن الانسدادات في الأنابيب التي تقلل تدفق العادم من المجف ف.

تعليمات الترآيض

معاينة ترتيب الترآيض

متطلبات موقع التركيب

⚠ تحذير

اقرأ تعليمات التركيب كاملة قبل تركيب وتشغيل المجفف الخاص بك! من المهم أن تراجع هذا الدليل بالكامل قبل تركيب واستخدام المجفف الخاص بك. الصفحات التالية تحتوي على تعليمات تفصيلية حول التوصيلات الكهربائية وتوصيلات الغاز ومتطلبات العادم.

- موقع يسمح بتركيب تجهيزات العادم بشكل ملائم. يجب توجيه العادم الذي يسببه المجفف العامل بالغاز إلى الخارج.
  انظر "تهوية المجفف". (ص 17)
- مقبس كهربائي مؤرض يقع في حدود 2 قدم (61 سم) من أي جانب للمجفف.
  انظر "توصيل المجففات العاملة بالكهرباء". (ص 21)
- أرضية صلبة لدعم الوزن الكلي للمجفف البالغ 200 رطل (90.7 آ غم).
  يجب أخذ الوزن المجمع للجهاز المصاحب أيضًا بعين الاعتبار.
- لا يمكن تركيب أي جهاز آخر يعمل على الوقود في نفس الخزانة كمجفف.

لا تشغل المجفف الخاص بك على درجات حرارة أقل من 45 درجة فهرنهايت (7 درجات مئوية). وفي درجات الحرارة الأقل. يمكن ألا يتم إيقاف تشغيل المجفف في نه اية الدورة الأوتوماتيكية. وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة أوقات التجفيف. يجب ألا تركب المجفف أو تخزنه في منطقة يكون معرضًا فيها للماء و/ أو ظروف الطقس. تحقق من متطلبات النظام. بعض الأنظمة تقيد تركيب المجفف في المراكب أو الخزانات أو المنا زل المتحركة أو مساكن النوم، أو لا تسمح بها.
اتصل بمفتش البناء المحلي الذي تتبعه.

ملاحظة

- جب وضع المجفف بالكامل على أرضية مستوية بميل لا يزيد عن 1 بوصة (2.5 سم) كحد أقصى. وإذا كان الميل أكبر من 1 بوصة (2.5 سم)، ركب مجموعة أرجل للمجفف الممتدة.
- يمكن ألا يتم تقليب الملابس بشكل ملائم. وقد لا تعمل دورات المستشعر الأوتوماتيكية بشكل صحيح إذا لم يكن المجفف في وضع مستوي. بالنسبة للتركيب في المراكب، سوف تحتاج إلى وضع المجفف على مسافة 18 بوصة (46 سم) على الأقل أعلى الأرضية. وإذا كانت تستخدم قاعدة، سوف تحتاج إلى ترك مسافة 18 بوصة (46 سم) أسفل المجفف

مسافات الخلوص

متطلبات تهوية باب الخزانة

مساحات التركيب بالنسبة للمناطق الغائرة أو التركيب في الخزانة

أبعاد المساحات التالية موصى بها بالنسبة لهذا المجفف. هذا المجفف تم اختباره للوضع على مسافة خلوص 1 بوصة (2.54 سم) على الأجناب وفي الخلف. يجب أخذ المسافات الموصى بها بعين الاعتبار للأسباب التالية:

- يجب الأخذ بعين الاعتبار توفير مسافات إضافية لسهولة التركيب والصيانة.
- يمكن أن تكون هناك مسافات خلوص إضافية مطلوبة بالنسبة لقوالب ا لجدار والباب والأرضية.
- يجب الأخذ بعين الاعتبار توفير مسافات إضافية على جانبي المجفف لتقليل انتقال الضوضاء.
  وبالنسبة للتركيب في خزانة، مع الباب، يجب توفير الحد الأدنى لفتحا ت التهوية أعلى وأسفل الباب. ومن المقبول أيضًا استخدام أبواب قابلة للفرد مزودة بفتحات تهوية مك افئة.
- ويجب أخذ المسافات الخاصة بالجهاز المصاحب بعين الاعتبار أيضًا.

ملاحظة

يجب ترك مسافة صغيرة على الأقل حول المجفف (أو أي جهاز آخ ر) للحد من انتقال الاهتزازات من جهاز إلى آخر. وفي حال حدوث اهتزازات أكثر من اللازم، يمكن أن يتسبب ذلك في الضوضاء أو ملامسة الأجهزة لبعضها البعض وهو ما قد يتسبب في تلف الطلاء وزيادة الضوضاء أيضًا.

مسافات الخلوص (يتبع)

مسافات التركيب الموصى بها بالنسبة للتركيب في حجيرة

* بالنسبة للتركيب في حجيرة تحتوي على باب، يجب توفير الحد الأدنى لفتحات التهوية في الجزء العلوي من الحجيرة.

*المسافات المطلوبة

**بالنسبة للتهوية الجانبية أو السفلية، يتم السماح بترك مسافة 2 بوص ة (5.1 سم).

ضبط مستوى المجفف

تحذير

* **للحد من مخاطر الإصابة الجسدية، التزم بجميع إجراءات السلامة الم وصى بها في الصناعة، بما في ذلك استخدام القفازات ذات كوم طويلة ونظارات السلامة.** إذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابات خ طيرة أو الوفاة.

* **هذا الجهاز ثقيل جدًا. يجب أن يتواجد شخصان أو أكثر عند تركيب المجفف.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة.

للتأكد من أن المجفف يوفر الأداء المثالي للتجفيف، فيجب أن يكون في وضع مستوي. وللتقليل من الاهتزازات والضوضاء والحرآة غير المرغوب فيها، ي جب أن تكون الأرضية مستوية بشكل مثالي وذات سطح صلب.

ملاحظة

اضبط أرجل ضبط المستوى فقط وفقًا لما تقتضيه الضرورة لضبط م ستوى المجفف. إذا قمت بمد أرجل ضبط المستوى أكثر من اللازم فيمكن أن يتسبب ذ لك في اهتزاز المجفف.

1. ضع المجفف في المكان النهائي. وضع ميزان ضبط مستوى أعلى المجفف.

* آل أرجل ضبط المستوى الأربع يجب أن تكون ثابتة بإحكام على الأ رضية.اضغط برفق على الزوايا العلوية للمجفف للتأكد من أنه لا يتأرجح من زاوية إلى أخرى.

وإذا كنت تركب المجفف على قاعدة اختيارية، يجب استخدام أرجل ضبط المستوى على القاعدة لضبط مستوى المجفف. يجب طي أرجل ضبط مستوى المجفف بشكل أكمل.

2. استخدم مفتاح ربط قابل للضبط في لف أرجل ضبط المستوى. وأدره في اتجاه دوران عقارب الساعة لرفع المجفف أو في عكس اتج اه دوران عقارب الساعة لخفضه. ارفع أرجل ضبط المستوى أو اخفضها حتى يصبح المجفف مستويا م ن الجانب إلى الجانب ومن الأمام إلى الخلف.

وتأكد من أن كل أرجل ضبط المستوى الأربع متلامسة بقوة مع الأر ضية.

عكس الباب

⚠ تحذير

- **لتجنب إلحاق الضرر بالمجفف أو الباب، ادعم الباب باستخدام كرسي أو صندوق بحجم مناسب يوضع بإحكام تحت الباب، أو اطلب من أح د المساعدين أن يدعم ثقل الباب.**
- **لا تسقط الباب لتجنب إلحاق الضرر بالباب أو الأرضية.**

باب المجفف كبير وثقيل جدا. وإذا لم تلتزم بالتعليمات الموضحة أدناه فيمكن أن يتسبب ذلك في إلحا ق الضرر بالمجفف أو تلف الملكية أو إصابة الأشخاص.

1. افتح الباب وقم بإزالة غطائي الفتحة البلاستيك الموجودين على آلا ال جانبين عن طريق الرفع لأعلى برفق باستخدام مفك مسامير لولبية مفل طح.
واحتفظ بها للخطوة 6.

2. أثناء دعم الباب، قم بإزالة المسامير اللولبية الأربعة، اثنين من آل مف صلة. وضع الباب جانبًا بحيث يكون مواجهًا للأسفل على سطح محمي لمنع إلحاق الضرر بالباب أو سطح العمل.

3. بعد وضع الباب على سطح محمي، قم بإزالة المسامير اللولبية ال 12 من آلا جانبي الباب وارفع إطار الباب الداخلي باستخدام مفك مسام ير لولبية مفلطح. بعدئذ قم بإزالة خطاف التثبيت والجزء الفارغ وحركهما إلى الجانب ال مقابل.

4. قم بإزالة كل المسامير اللولبية الأربعة (4) المثبتة للمفصلات في إطا ر الباب. قم بإزالة الغطائين البلاستيك. اعد تركيب المفصلات والأغطية على الجوانب المقابلة التي قمت بإزا لتها منها.

5. بعد وضع المفصلات والأغطية في الأماكن الجديدة، اعد تركيب إطار الباب الداخلي على إطار الباب الخارجي باستخدام المسامير اللولبية التي قمت بإزالتها في الخطوة 3 أعلاه.

6. اعد تركيب الباب باستخدام المسامير اللولبية التي قمت بإزالتها في ال خطوة 1-2.

7. اختبر تأرجح الباب للتأكد من أن المفصلات والمزلاج تمت محاذاتها بشكل ملائم وأن الباب يغلق ويثبت بشكل صحيح.

تركيب مجموعة الفتحة الجانبية

⚠ تحذير

- **استخدم فتحة معدنية ثقيلة.**
- **لا تستخدم أنبوب بلاستيك أو رقائقي قليل السمك.**
- **قم بتنظيف الأنابيب القديمة قبل تركيب هذا المجفف.**
- **للحد من مخاطر الإصابة الجسدية، التزم بجميع إجراءات السلامة الم وصى بها في الصناعة، بما في ذلك استخدام القفازات ذات الأكمام ال طويلة ونظارات السلامة.**
- في حال عدم اتباع جميع تحذيرات السلامة الواردة بهذا الدليل فقد يؤد ي ذلك إلى تلف الملكية أو الإصابات الجسدية أو حتى الوفاة.

المجفف الجديد الخاص بك يتم شحنه بحيث تكون الفتحة في الجانب ال خلفي. يمكن تهيئة الجهاز أيضًا لتكون الفتحة في الأسفل أو على الجانب (الت هوية في الجانب الأيمن غير متاحة في الطرز العاملة بالغاز).

يمكنك شراء مجموعة مهايئ، رقم الجزء **383EEL9001B** ، من أ حد تجار التجزئة لأجهزة LG. هذه المجموعة تحتوي على مكونات الأنبوب الضرورية لتغيير مكان فتحة المجفف.

1. قم بإزالة المسمار اللولبي لاحتجاز أنبوب العادم الخلفي. انزع أنبوب العادم.

التهوية الجانبية الخيار 1:

2. اضغط الألسنة على المخارج وقم بإزالة المخارج بحرص لفتح الفتحة بالشكل المطلوب (التهوية على الجانب الأيمن غير متاحة في الطرز العاملة بالغاز). اضغط أنبوب المهايئ على هيكل المنفاخ وثبته بقاعدة المجفف أمامه كما هو موضح.

3. قم بالتجميع المسبق لكوع 4 بوصات (10.2 سم) مع قسم الأنبوب ال 4 بوصات (10.2 سم) التالي، وثبت كل الوصلات باستخدام شريط أنابيب. تأكد من أن الطرف الذكر من الكوع يتجه بعيدا عن المجفف. ادخل مجموعة الكوع/ الأنبوب عبر الفتحة الجانبية واضغطها في أن بوب المهايئ، وثبتها باستخدام شريط أنابيب. تأكد من أن الطرف الذكر من الأنبوب ناتئ بمسافة 1.5 بوصة (3.8 سم) لتوصيل بقية الأنابيب.
ثبِّت لوحة الغطاء بالجانب الخلفي من المجفف باستخدام المسمار اللول بي المزود.

الخيار 2: التهوية السفلية

2. اضغط أنبوب المهايئ على هيكل المنفاخ وثبته بقاعدة المجفف أما ه و موضح.

3. ادخل الكوع الأربع (4) بوصات (10.2 سم) عبر الفتحة الخلفية وا ضغطه في أنبوب المهايئ. تأكد من أن الطرف لذكر للكوع مواجه للأسفل عبر الفتحة الموجودة بالجانب السفلي من المجفف. وثبتها باستخدام شريط أنابيب.
ثبِّت لوحة الغطاء بالجانب الخلفي من المجفف باستخدام المسمار اللول بي المزود.

تهوية المجفف

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **لا تقم بسحق أو هدم الأنابيب**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **لا تسمح بضغط الأنابيب على الأجسام الحادة أو ملامستها لها**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **في حال التوصيل بالأنابيب الحالية، تأكد من أنها مناسبة ونظيفة قبل ت تركيب المجفف**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **يجب أن تكون فتحات التهوية متوافقة مع أنظمة البناء المحلية**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **يجب توجيه عادم المجففات العاملة بالغاز إلى الخارج. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.**
- **استخدم أنابيب معدنية صلبة أو مرنة 4 بوصات (10.2 سم) فقط دا خل حجيرة المجفف وللتهوية بالخارج**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **لتقليل خطر الحريق أو الاشتعال أو تراكم الغازات القابلة للاشتعال، لا تقم بصرف هواء العادم الذي يسببه المجفف في منطقة مغلقة وغير جيدة التهوية، مثل العلية أو الجدار أو السقف أو قنوات التهوية أو الم دخنة أو فتحة الغاز أو المناطق المخفية من المبنى**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **وللتقليل من خطر الحريق، لا تقم بصرف عادم المجفف باستخدام أنبو ب بلاستيك أو رقائقي قليل السمك**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة
- **يجب أن يكون أنبوب العادم بقطر 4 بوصة (10.2 سم) بدون عوائ ق. ويجب الحرص على أن يكون أنبوب العادم قصيرًا قدر الإمكان. تأكد من تنظيف أي أنابيب قديمة قبل تركيب المجفف الجديد الخاص ب ك**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **يوصى باستخدام أنابيب معدنية صلبة أو شبه صلبة بين المجفف والج دار، وفي عمليات الترآيب الخاصة عندما يمكن إجراء التوصيل مع الالتزا م بالتوصيات المذآورة أعلاه، يمكن استخدام أنبوب نقل معدني مرن مصنَّف في الفئة UL بين المجفف ووصلة الجدار فقط. واستخدام هذه الأنابيب سوف يؤثر على وقت التجفيف**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **لا تستخدم مسامير لولبية معدنية صفائحية أو أدوات تثبيت أخرى تمتد إلى داخل الأنبوب ويمكن أن تلتقط الزغب وتقلل آفاءة نظام العادم. ثبِّت آل الوصلات باستخدام شريط أنابيب**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **للحصول على أفضل نتائج للتشغيل، يرجى ملاحظة حدود طول الأنب وب المشار إليها في الرسم البياني في الصفحة التالية**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **لا يتم تزويد الأنابيب مع المجفف. لكن يجب عليك أن تحصل على الأنابيب الضرورية محليًا. يجب تزويد الغطاء الطرفي بمصدات مفصلية لمنع التدفق الراجع عند ما لا يكون المجفف مستخدمًا**. إذا لم تلتزم بهذه التعليمات، فقد يحدث حريق أو الوفاة.
- **يجب ألا يزيد إجمالي طول الأنبوب المعدني المرن عن 8 أقد. (2.4 م)**

تهوية المجفف (يتبع)

الأنابيب

نوع الغطاء الحائطي	عدد الآآواع ال ٩٠ درجة	أقصى طول للأنبوب المعدني الصلب بقطر ٤ بوصات
موصى به	٠	65 قدم (19.8 م)
	١	55 قدم (16.8 م)
	٢	47 قدم (14.3 م)
	٣	36 قدم (11.0 م)
	٤	28 قدم (8.5 م)
استخدم ذلك فقط بالنسبة للتركيبات القصيرة	٠	55 قدم (16.8 م)
	١	47 قدم (14.3 م)
	٢	41 قدم (12.5 م)
	٣	30 قدم (9.1 م)
	٤	22 قدم (6.7 م)

4" (10.2 cm)

4" (10.2 cm)

2½" (6.35 cm)

ملاحظة

اطرح 6 أقدام (1.8 م) بالنسبة لكل آوع إضافي. لا يوصى باستخدام أآثر من أربعة آآواع 90 درجة.

ضبط مستوى المجفف

ملاحظة

التزم بالتوجيهات التالية لرفع مستوى أداء التجفيف وتقليل تراكم الزغب والتكثيف في الأنابيب. الأنابيب ولوازم التثبيت غير مزودة ويجب شراؤها بشكل منفصل.

- استخدم أنابيب معدنية صلبة أو شبه صلبة بقطر 4 بوصات (10.2 سم).
- ويجب الحرص على أن يكون أنبوب العادم قصيرًا قدر الإمكان.
- احرص قدر الإمكان على تقليل عدد الوصلات التي على شكل الانواع ال مستخدمة.
- يجب أن يتجه الطرف الذكر لكل قسم من أنبوب العادم بعيدًا عن المج فف.
- واستخدم شريط أنابيب على آل وصلات الأنابيب.
- قم بعزل الأنابيب التي تمر عبر المناطق غير المسخنة لتقليل التكثيف و تراكم الزغب على أسطح الأنابيب.
- إذا لم تتمكن من صرف عادم المجفف بشكل صحيح فسوف يترتب عل ى ذلك إلغاء ضمان المجفف.

ضبط مستوى المجفف

ضبط مستوى المجفف

توصيل المجففات العاملة بالغاز

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **متطلبات إمداد الغاز :**
  هذا المجفف، عند شحنه من المصنع، يكون مهيئًا للاستخدام مع الغاز الطبيعي. ويمكن تحويله للتشغيل على غاز البروبان المسال (LP).
  يجب ألا يزيد ضغط الغاز عن 13 بوصة من عمود الماء.
- **ويجب أن يقوم فني صيانة مؤهل أو تابع لشركة الغاز بتوصيل المجفف ف بخدمة الغاز.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **اعزل المجفف عن نظام إمداد الغاز عن طريق غلق صمام الغلق اليدوي الخاص به خلال أي اختبار للضغط في مصدر إمداد الغاز.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة ز.
- **متطلبات خط الإمداد :**
  يجب أن تحتوي حجرة الغسيل الخاصة بك على خط صلب لإمداد الغا ز للمجفف الخاص بك. في الولايات المتحدة، يجب تركيب صمام غلق يدوي فردي في حدود 6 أقدام على الأقل. (1.8 م) من المجفف، وفقًا لنظام غاز الوقود الوطني ANSI Z223.1 أو نظام تركيب الغاز الكندي CSA B149.1. ويجب تركيب سدادة أنبوب NPT 8/1 بوصة. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **إذا كنت تستخدم أنبوب صلب، يجب أن يكون هذا الأنبوب الصلب م ن نوع IPS2/1 بوصة. وإذا كان مقبولاً بموجب الأنظمة والأوامر المحلية وعندما يكون مقبو لا بالنسبة لمصدر إمداد الغاز الخاص بك، يمكن استخدام أنابيب 8/3 بوصة معتمدة عندما تكون الأطوال أقل من 20 قدم. (6.1 م). يجب استخدام أنابيب أكبر حجما بالنسبة للأطوال التي تزيد عن 20 ق دم. (6.1 م).** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **وصل المجفف بنوع الغاز الموضح في لوحة الاسم.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **لمنع تلوث صمام الغاز، قم بتفريغ وصلة إمداد الغاز من الهواء والرو اسب قبل التوصيل بالمجفف. وقبل إحكام ربط الوصلة التي توجد بين مصدر إمداد الغاز والمجفف، قم بتفريغ الهواء المتبقي حتى تشم رائحة الغاز.**
  يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **لا تستخدم اللهب المكشوف في التأكد مما إذا كانت توجد تسربات للغا ز. استخدم سائل غير لاكتشاف التسرب.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **استخدم خط لإمداد الغاز جديد معتمد من AGA أو CSA فقط مع ال وصلات الاستانلس ستيل المرنة.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **اربط آل وصلات الغاز بإحكام.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **لا تحاول إجراء أي عملية تفكيك للمجفف، وأي عملية تفكيك تتطلب الحرص واستخدام أدوات فني أو شركة خدمة معتمدة ومؤهلة.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **استخدم مجمع وصلة أنابيب غير قابل للذوبان في الغاز البترولي المس ال (LP) على آل حزوز الأنابيب.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.

المتطلبات الكهربائية للطرز العاملة بالغاز فقط

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **لا تقم، تحت أي ظرف من الظروف، بقطع أو نزع الشوكة الثالثة (شوكة التأريض) من سلك التيار.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.
- **للحفاظ على السلامة الشخصية، يجب تأريض هذا المجفف بشكل ملائ م.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.
- **سلك التيار الخاص بهذا المجفف مزود بقابس 3 شوكات (تأريض) يتوافق مع مقبس حائط قياسي 3 شوكات (تأريض) لتقليل إمكانية حدو ث خطر الصدمة الكهربائية من هذا الجهاز.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.
- **يجب توصيل هذا المجفف بمقبس مؤرض 60 هرتز، 220 فولت م ن تيار مباشر، محمي بمصهر أو قاطع دائرة 30 أمبير.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.
- **عندما يكون مقبس الحائط المتاح قياسي 2 شوآة، ستكون أنت المسؤ ول عن استبدال هذا المقبس بآخر 3 شوكات مؤرض ملائم.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.

توصيل المجففات العاملة بالغاز (يتبع)

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **يجب إجراء أعمال التركيب والصيانة بواسطة فني تركيب مؤهل أو توكيل صيانة أو متعهد الغاز**. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **استخدم موصل مرن ستانلس ستيل جديد فقط وموصل جديد معتمد م ن AGA**. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **يجب تركيب صمام غلق الغاز في حدود 6 أقدام (1.8 م) من المجفف**. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **عند الشحن من المصنع فإن المجفف يكون مهيأ للتشغيل على الغاز ال طبيعي. تأكد من أن المجفف مجهز بفوهة موقد مناسبة لنوع الغاز المستخدم (ال غاز الطبيعي أو البترول المسال)**. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **عند الضرورة، يجب تركيب الفوهة المناسبة (بالنسبة للبترول المسال، رقم الجزء لطلب مجموعة الفوهة هو 383EEL3002D) بواسط ة فني مؤهل، مع ملاحظة التغيير الذي يحدث في المجفف**. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **يجب إجراء آل التوصيلات وفقًا للأنظمة واللوائح المحلية**. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **يجب توجيه عادم المجففات العاملة بالغاز إلى الخارج**. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.

توصيل مصدر إمداد الغاز

1. تأكد من إيقاف تشغيل مصدر إمداد الغاز في غرفة الغسيل. وتأكد من أن نوع الغاز المتاح في غرفة الغسيل الخاصة بك مناسب للمجفف. هذا المجفف مجهز للتشغيل على الغاز الطبيعي مع التوصيل بوصلة غاز NPT 8/1 بوصة.
2. قم بإزالة غطاء الشحن من وصلة الغاز الموجودة في الجانب الخلفي من المجفف. وانتبه لعدم التسبب في تلف حزوز وصلة الغاز عند إزالة غطاء الشح ن.
3. وصل المجفف بمصدر إمداد الغاز في غرفة الغسيل باستخدام وصلة ستانلس ستيل مرنة جديدة مجهزة بفتحة NPT 8/3 بوصة.
4. افتح مصدر إمداد الغاز في غرفة الغسيل الخاصة بك وافحص آل و صلات الأنابيب (الداخلية والخارجية) للتأكد من عدم تسرب الغاز باس تخدام سائل غير لاكتشاف التسرب.

للتركيب على ارتفاعات عالية

التصنيف BTU بالنسبة لهذا المجفف هو أنه معتمد من AGA للتراكيب على ارتفاعات أقل من 10,000 قدم.

في حال تركيب مجفف الغاز على مستوى أعلى من 10,000 قدم، ي جب إعادة التصنيف بواسطة فني مؤهل أو شرآة الغاز.

توصيل المجففات الكهربية

⚠ تحذير

للمساعدة في منع الحريق أو الصدمة الكهربية أو الإصابات الخطيرة أو الوفاة، يجب أن تتوافق توصيلات الأسلاك والتأريض مع أحدث نسخة من الكود الكهربي الوطني ANSI/NFPA 70 وكل اللوائح المحلية المطبقة.

يرجى الاتصال بكهربائي مؤهل لفحص توصيلات الأسلاك والمصاهر في منزلك للتأكد من أن نظام الكهرباء في منزلك يوفر الطاقة الكهربية الكافية لتشغيل المجفف.

المتطلبات الكهربية للطرز العاملة بالكهرباء فقط

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

220 فولت، 60 هرتز

- **يجب توصيل هذا المجفف بجسم معدني مؤرض أو نظام أسلاك دائم أو موصل تأريض أجهزة يجب أن يعمل مع موصلات الدائرة وأن يكون متصلاً بوصلة طرفية أو سلك توصيل لتأريض الأجهزة في المجفف.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **الدائرة الفرعية للمجفف طولها 11 قدم) 5.1 م(أو أقل، استخدم سلك AWG رقم 12 مسجّل من UL (شركة Underwriters Laboratories) (الأسلاك النحاس فقط)، أو حسبما تتطلب الأكواد المحلية. وإذا زاد الطول عن 15 قدم (4.5 م)، استخدم سلك AWG رقم 8 مسجّل من UL (الأسلاك النحاس فقط)، أو حسبما تتطلب الأكواد المحلية. اسمح بإرخاء الأسلاك بقدر كافٍ حتى يمكن تحرك المجفف من المكان الذي عادة ما يوضع فيه عند الضرورة.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **يجب توصيل هذا المجفف بمقبس مؤرض 60 هرتز، 220 فولت م ن تيار مباشر، محمي بمصهر أو قاطع دائرة 13 أمبير.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.
- **عندما يكون مقبس الحائط المتاح قياسي 2 شوآة، ستكون أنت المسؤ ول عن استبدال هذا المقبس بآخر 3 شوكات مؤرض ملائم.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.
- **لا تقم، تحت أي ظرف من الظروف، بقطع أو نزع الشوكة الثالثة (شوكة التأريض) من سلك التيار.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.
- **للحفاظ على السلامة الشخصية، يجب تأريض هذا المجفف بشكل ملائ م.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.
- **سلك التيار الخاص بهذا المجفف مزود بقابس 2 شوكات (تأريض) يتوافق مع مقبس حائط قياسي 3 شوكات (تأريض) لتقليل إمكانية حدو ث خطر الصدمة الكهربائية من هذا الجهاز.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.

التوصيل الكهربائي

ادخل قابس المجفف في مقبس 3 شوكات مؤرض 220 فولت تيار م باشر، 60 هرتز.

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **لا تقم بتعديل القابس والسلك الداخلي المزود مع المجفف.**
- **يجب توصيل المجفف بمقبس 3 فتحات.**
- **وإذا لم يكن ملائمًا للمقبس، ستحتاج إلى الاستعانة بكهربائي مؤهل لتركيب مقبس كهرباء ملائم.**

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **أي تركيب في منزل مصنّع أو متحرك يجب أن يتوافق مع بنية المنزل المصنّع ومعايير السلامة تحت عنوان CFR 24، رقم الجزء 3280 ، أو المعيار CSA Z240 MH / CAN والأكواد والأوامر المحلية.**

متطلبات خاصة للمنازل المصنَّعة أو المتحركة

أي عملية تركيب في منزل مصنَّع أو متحرك يجب أن تتوافق مع معيار البناء والسلامة للمنازل المصنَّعة، العنوان CFR 24، الجزء 3280، أو المعيار Z240 MH CAN/CSA والأنظمة والأوامر المحلية. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كانت عملية التركيب المقترحة الخاصة بك سوف تتوافق مع هذه المعايير، يرجى الاتصال بفني صيانة وتركيب محترف لطلب المساعدة.

- يجب تثبيت المجفف العامل بالغاز بالأرضية دائمًا.
- آما يجب إجراء التوصيل الكهربائي للمجفف العامل بالكهرباء بوصلة 4 أسلاك. المزيد من المعلومات التفصيلية فيما يتعلق بالتوصيل الكهربائي موض حة في قسم "توصيل المجففات العاملة بالكهرباء".
- لتقليل خطر الاشتعال والحريق، يجب توجيه نظام التهوية الخاص بالم جفف إلى الخارج.
- لا تقم بتهوية المجفف تحت منزل مصنَّع أو منزل متحرك.
- يمكن أن يتم صرف التهوية الخاصة بالمجففات العاملة بالكهرباء إلى الخارج باستخدام اللوحة الخلفية أو اليسرى أو اليمنى أو السفلية.
- يمكن أن يتم صرف التهوية الخاصة بالمجففات العاملة بالغاز إلى الخا رج باستخدام اللوحة الخلفية أو اليسرى أو السفلية. ولا يمكن صرف التهوية الخاصة بالمجففات العاملة بالغاز إلى الخار ج باستخدام لوحة الجانب الأيمن بسبب هيكل الموقد.
- يجب تثبيت أنبوب عادم المجفف بهيكل المنزل المصنع أو المنزل المت حرك بإحكام، ويجب أن يكون أنبوب العادم مصنوعًا من مادة مقاومة للنار والاشتعال. يوصى باستخدام أنبوب معدني صلب أو مرن.
- لا توصل أنبوب عادم المجفف بأي أنبوب آخر أو فتحة تهوية أو مدخ نة أو أي أنبوب عادم آخر.
- تأكد من أن المجفف متاح له الوصول بشكل ملائم إلى الهواء المتجدد الخارجي لضمان التشغيل بشكل ملائم. يجب أن تكون الفتحة الخاصة بالهواء المتجدد الخارجي بمقاس 25 ب وصة مربعة (163 سم2) على الأقل.
- من المهم أن تكون مسافة الخلوص بين الأنبوب وأي بناء قابل للاشتعا ل
  2 بوصة (5 سم) على الأقل، وعند تهوية المجفف إلى الخارج، يمكن تركيب المجفف بمسافة خلوص 1 بوصة (2.5 سم) على الجانبي ن وفي الجانب الخلفي من المجفف.
- يرجى الانتباه إلى أن مواد التهوية لا يتم تزويدها مع المجفف. يجب الحصول على مواد التهوية الضرورية للتركيب بشكل ملائم.

فحص التركيب النهائي

بمجرد اكتمال تركيب المجفف وبعدما يصبح في المكان النهائي له، تأ كد من التشغيل بشكل ملائم عن طريق إجراء الاختبارات التالية واختبار التركيب (فحص الأنبوب) كما هي موضحة في الصفحة التالية.

اختبار تسخين المجفف

الطرز العاملة بالغاز

اغلق باب المجفف، واضغط زر ON/OFF (تشغيل/ إيقاف التشغي ل) لتشغيل المجفف، وابدأ تشغيل المجفف على إعداد التسخين. عندما يبدأ تشغيل المجفف، سوف تقوم ألية الإشعال بإشعال الموقد الر ئيسي.

ملاحظة

إذا لم يتم تفريغ خط الغاز من الهواء، يمكن أن تقوم آلية إشعال الغاز
بإيقاف التشغيل قبل إشعال الموقد الرئيسي.
وفي حال حدوث ذلك، سوف تقوم آلية الإشعال بإعادة محاولة إشغال
الغاز بعد دقيقتين تقريبًا.

الطرز العاملة بالكهرباء

اغلق باب المجفف، واضغط مفتاح ON/OFF (تشغيل/ إيقاف التشغ يل) لتشغيل المجفف، وابدأ تشغيل المجفف على إعداد التسخين. يجب أن يكون هواء العادم دافئ بعد تشغيل المجفف لمدة 3 دقائق.

التحقق من تيار الهواء

يتطلب تشغيل المجفف بفعالية وجود تيار هواء ملائم.
يمكن قياس كفائة تيار الهواء عن طريق تقييم الضغط السكوني. ويمكن قياس الضغط السكوني في أنبوب العادم باستخدام مانوميتر، ي وضع على أنبوب العادم بمسافة 2 قدم (60.9 سم) تقريبًا من المجفف.
يجب ألا يزيد الضغط السكوني في أنبوب العادم عن 0.6 بوصة (1.5 سم). ويجب فحص المجفف أثناء التشغيل بدون حمل.

التحقق من ضبط المستوى

بمجرد أن يصبح المجفف في المكان النهائي له، اعد فحصالمجفف للتأكد من أنه في وضع مستوي. تأكد من ضبط مستوى الجهاز من الأمام إلى الخلف من جانب إلى آخر، وأن كل أرجل ضبط المستوى الأربع (4) مثبَّتة بإحكام على الأرض.

اختبار التركيب (فحص الأنبوب)

بمجرد اكتمال التركيب المجفف، استخدم هذا الاختبار للتأكد من أن حال ة نظام العادم مناسبة لتشغيل المجفف بشكل ملائم. يجب إجراء هذا الاختبار لتنبيهك إلى أي مشاكل خطيرة في نظام العادم الخاص بمنزلك.

- المجفف الخاص بك يشتمل على FLOW SENSE™ (استشعار التدفق)، وهو نظام استشعار مبتكر يكتشف تلقائيًا أي انسدادات وقيود في أنابيب المجفف الخاص بك. والحفاظ على الأنابيب نظيفة من تراكم الزغب وخالية من القيود يسم ح بتجفيف الملابس بشكل أسرع ويقلل استهلاك الطاقة.

ملاحظة

يجب الانتظار حتى يبرد المجفف قبل بدء هذا الاختبار. وإذا سخن المجفف أثناء التركيب، قم بتشغيل دورة (التجفيف الهوائي) لبضع دقائق لخفض درجة الحرارة الداخلية.

: لتنشيط اختبار التركيب

1. **قم بإزالة رف التجفيف والأوراق، ثم اغلق الباب.**
لا تضع أي شيء في الأسطوانة بالنسبة لهذا الاختبار، لأن ذلك يمكن أن يؤثر على دقة النتائج.

2. **اضغط مع الاستمرار على أزرار SIGNAL ON/OFF (تشغيل/ إيقاف الإشارة) وTEMP. CONTROL (التحكم في درجة الحرارة)، ثم اضغط زر POWER (تشغيل).**
تسلسل الأزرار هذا ينشط اختباالتركيب. سيظهر الكود InS على الشاشة في حال نجاح التنشيط.

3. **اضغط زر START/PAUSE (بداية/ إيقاف مؤقت).**
سوف يبدأ المجفف الاختبار الذي يدوم لمدة دقيقتين تقريبًا. سوف يتم تشغيل الحرارة وسيتم قياس درجات الحرارة في الأسطوان ة.

4. **تحقق من الشاشة للتعرف على النتائج.**
خلال دورة الاختبار التي تستمر لمدة دقيقتين، راقب شاشة FLOW SENSE™ (استشعار التدفق) في لوحة التحكم. وإذا لم يتم عرض أي أشرطة، بعد انتهاء الدورة، عندئذ يكون نظام ال عادم آكفاً وإذا كان نظام العادم مقيدا بشدة، سوف تعرض الشاشة أربع أشرطة. ويمكن عرض المشاكل الأخرى أيضا مع أكواد الخطأ. ارجع إلى الصفحة التالية للتعرف على تفاصيل آكواد الخطأ والحلول.

لا توجد أشرطة: حسنا

أربع أشرطة: مقيد

تشير الأشرطة الأربع إلى أن نظام العادم مقيد بشدة. افحص النظام فورًا لأن الأداء سيكون ضعيفًا.

5. **نهاية الدورة.**
يتم عرض End في نهاية دورة الاختبار. تنتهي دورة الاختبار ويتم غلق المجفف تلقائيًا بعد فترة تأخير قصيرة.

اختبار التركيب (فحص الأنبوب)

• تحقق من آكواد الخطأ قبل الاتصال لطلب الخدمة

آود الخطأ	الأسباب المحتملة	الحلول
tE1 أو tE2	• تعطل مستشعر درجة الحرارة	• اوقف تشغيل المجفف واتصل لطلب الخدمة.
HS	• تعطل مستشعر الرطوبة.	• اوقف تشغيل المجفف واتصل لطلب الخدمة
PS أو PF أو nP	• سلك التيار الكهربائي للمجفف غير موصل بشكل صحيح، أو مصدر التيار الكهربائي في المنزل غير مناسب. • مصهر المنزل احترق، أو تم فصل قاطع الدائرة، أو التيار الكهربائي انقطع.	• افحص مصدر التيار الكهربائي أو توصيل سلك التيار الكهربائي بمج موعة التوصيل الطرفية. ارجع إلى قسم «توصيل المجففات العاملة بالكهرباء» في هذا الدليل ل لاطلاع على التعليمات الكاملة. • اعد ضبط قاطع الدائرة أو استبدل المصهر. لا تقم بزيادة سعة المصهر. إذا آانت المشكلة ناجمة عن وجود حمل زائد على الدائرة، استعن بفن ي كهربائى مؤهل لإصلاح العطل.

• **تحقق من حالة الأنبوب**

إذا أظهر الاختبار أربع أشرطة، افحص نظام العادم للتعرف على الفي ود والضر. وقم بإصلاح وأستبدال نظام العادم عند الحاجة.

ملاحظة

عند تركيب المجفف لأول مرة، يجب إجراء هذا الاختبار للتعرف على أي مشاكل موجودة في أنبوب العادم الخاص بمنزلك. ومع ذلك، بما أن الاختبار الذي يتم إجراؤه خلال التشغيل العادي يوفر معلومات أكثر دقة عن حالة أنبوب العادم من المعلومات التي يمكن الحصول عليها من اختبار التركيب، فقد لا تكون الأشرطة المعروضة خلال الاختبارين بنفس العدد.

لا تقاطع دورة الاختبار، لان ذلك يمكن أن يؤدي إلى الحصول على ن تائج خاطئة.

وحتى إذا لم يتم عرض أي أشرطة خلال دورة الاختبار، يمكن أن تبق ى هناك بعض القيود موجود في نظام العادم. ارجع إلى قسم «تهوية المجفف» في هذا الدليل للتعرف على المتطلبا ت الكاملة لنظام العادم والتهوية.

يتميز المجفف الخاص بميزة Flow Sense™ وهو نظام استشعار مبتكر يكتشف بشكل تلقائي الانسدادات في أنابيب المجفف.

مما يعمل على إبقاء الأنابيب نظيفة من تراكم النسالة وخالي من الانسدمما يسمح بتجفيف الملابس بشكل أسرع وتقليل استهلاك الطاقة.

تيار الهواء مقيد أو مسدود

تجنب المسارات الطويلة أو المسارات التي توجد العديد الآواع أو الا نحناءات.

وجد عدد كبير من الأكواع أو مسار العادم طويل جدا

أنبوب النقل زائد الطول أو منسحق

افحص للتحقق من الانسدادات وتراكم الزغب.

يوجد تراكم للزغب أو انسداد

تأكد من أن الأنابيب غير منسحقة أو مقيدة.

أنابيب العادم منسحقة أو تالفة

طريقة الاستخدام

نظف فلتر الزغب

.1

نظف فلتر الزغب

إذا لم يكن فلتر الزغب تم تنظيفه بالفعل، انزع الفلتر وقم بإزالة الزغ ب من آخر حمل. سيساعد ذلك في ضمان الحصول على الأداء الأسرع والأكثر فعالية للتجفيف.

.2

ضع الحمل في المجفف

ضع الحمل في المجفف مع المغسولات الرطبة من الغسالة. وإذا كان الحمل كبيرًا جدا، يمكن أن تحتاج إلى تقسيمه إلى أحمال أ صغر لضمان الحصول على أداء ملائم والعناية بالأقمشة.

.3

شغل المجفف

اضغط زر POWER (تشغيل) لتشغيل المجفف. تضيء صمامات الضوء المزدوج للدورة ويصدر الجهاز إشارة صوت ية. في حال التشغيل. ارجع إلى صفحة 10.

.4

تحديد الدورة

اضغط على زر الدورة حتى يضيء مصباح الدورة المرغوبة. يتم عرض درجة الحرارة الحالية ومستوى التجفيف وإعدادات الخيارا ت بالنسبة لهذه الدورة. ارجع إلى صفحة 28. الأن يمكن تغيير الإعدادات الافتراضية للدورة المحددة عند الحاجة. يمكن إجراء ذلك باستخدام أزرار تعديل الدورة كما هو موضح في صفحة 28.
ويكن إضافة خيارات الدورة باستخدام أزرار الخيارات كما هو موضح في صفحة 28.

ملاحظة

ليست كل الخيارات أو التعديلات متاحة بالنسبة لكل الدورات. ستسمع صوت جرس مختلف ولن يضيء صمام الضوء المزدوج إذا آان الاختيار غير مسموح به.

.5

ابدأ الدورة

اضغط زر البداية/الإيقاف المؤقت لبدء تشغيل الدورة. يمكن إيقاف الدورة مؤقتًا في أي وقت عن طريق فتح الباب أو بالضغ ط على زر البداية/الإيقاف المؤقت. وإذا لم تتم إعادة تشغيل الدورة خلال 4 دقائق، سيتم إيقاف تشغيل الم جفف وتفقد إعدادات الدورة.

.6

نهاية الدورة

عند انتهاء الدورة، ستسمع صوت الجرس إن كان مضبوطا. قم بإزالة الملابس الخاصة بك من المجفف فورًا لتقليل التجاعيد. وفي حال تحديد WRINKLE CARE (العناية بالتجاعيد)، سيقوم ا لمجفف بالتقليب لفترات قصيرة كل بضع دقائق للمساعدة في منع حد وث تجاعيد في الملابس.

دليل الدورة

النوع	الدورة	نوع الأنسجة	مستوى التجفيف	التحكم في درجة الحرارة	الوقت بالدقيقة	وقت أكثر / وقت أقل	العناية بالتجاعيد	إشارة التجفيف الرطب
مستشعر التجفيف	كاكي/الجينز KHAKI/ (JEANS)	الجينز، والأقمشة التي تفقد اللون	إيقاف تشغيل	متوسط	68		○	
	الضخمة (BULKY)	المفارش، الوسائد، القمصان	التجفيف الطبيعي / قابل للضبط	متوسط	110			
	أداء قوي (HEAVY DUTY)	الجينز، القطع ثقيلة الوزن	التجفيف الطبيعي / قابل للضبط	عالي	108		○	○
	ضغط دائم (PERM PRESS)	الموجة الثابتة، الملابس الصناعية	التجفيف الطبيعي / قابل للضبط	منخفض	62		○	○
	عادي (NORMAL)	ملابس العمل، السراويل القطنية، وما إلى ذلك	التجفيف الطبيعي / قابل للضبط	متوسط	81		○	○
	الناعمة (DELICATES)	الملابس الداخلية، الملايات، البلوزات	التجفيف الطبيعي / قابل للضبط	منخفض	53		○	○
	مناشف (TOWELS)	الدنيم، المناشف، القطن الثقيل	التجفيف الطبيعي / قابل للضبط	عالي متوسط	110		○	○
	الملابس الرياضية (SPORTS WEAR)	الملابس الرياضية	إيقاف تشغيل	-	51		○	
	حمل خفيف (SMALL LOAD)	أنواع القطن العادي / والمناشف القطنية (بحد أقصى 3 أرطال)	التجفيف الطبيعي / قابل للضبط	عالي	58		○	
التجفيف اليدوي	تجفيف سريع (SPEED DRY)	للأحمال الصغيرة التي تتميز بوقت تجفيف قصير	إيقاف تشغيل	عالي / قابل للضبط	47 / قابل للضبط	○	○	
	انتعاش (FRESHEN UP)	لإزالة التجاعيد الخفيفة من الملابس	إيقاف تشغيل	عالي متوسط / قابل للضبط	37 / قابل للضبط	○	○	
	تجفيف هوائي (AIR DRY)	بالنسبة للعناصر التي تتطلب التجفيف بدون حرارة مثل البلاستيكات أو المطاط	إيقاف تشغيل	بدون حرارة	30 / قابل للضبط	○	○	

دورات مستشعر التجفيف

تستخدم دورات مستشعر التجفيف نظام مستشعر التجفيف المتميز من LG اكتشاف والمقارنة بين مستويات الرطوبة في الملابس وفي الهواء وضبط وقت التجفيف حسب الحاجة لضمان الحصول على نتائج فائقة. يقوم المجفف بالضبط التلقائي لمستوى التجفيف ودرجة الحرارة على الإعداد الموصى به بالنسبة لكل دورة. سيتم عرض الوقت المتبقي المقدَّر على الشاشة.

دورات التجفيف اليدوي

استخدم دورات التجفيف اليدوي في اختيار وقت التجفيف المجدد ودرجة حرارة التجفيف. وعند اختيار دورة تجفيف يدوي، تعرض شاشة الوقت المتبقي المقدَّر الوقت المتبقي الفعلي للدورة. يمكنك تغيير الوقت الفعلي للدورة بالضغط على MORE TIME (زيادة الوقت) أو LESS TIME (تقليل الوقت).

ملاحظة

لحماية ملابسك، لا تكون كل مستويات التجفيف أو درجات الحرارة أو الخيارات متاحة مع كل دورة. انظر دليل الدورة للمزيد من التفاصيل.

فيما يلي التعليمات الخاصة ببدء تشغيل المجفف الجديد الخاص بك وا ستخدامه. يرجى الرجوع إلى الأقسام المحددة في هذا الدليل للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية.

فرز الحمل

ملصقات العناية بالأقمشة

معظم الملابس توجد بها ملصقات للعناية بالأقمشة تحتوي على تعليما ت للعناية بشكل ملائم.

ملصقات العناية بالأقمشة

تجفيف قلاب

التجفيف | عادي | ضغط دائم/مقاوم للتجاعيد

لطيف/ لين | لا يُجفف بالتقليب | لا تجففه (يستخدم مع أمر عدم الغسيل)

إعدادات الحرارة

عالي | متوسط | منخفض | بدون حرارة/هواء

تصنيف العناصر المتشابهة

للحصول على أفضل نتائج، قم بفرز الأقمشة إلى أحمال يمكن تجفيفها في نفس دورة التجفيف.

توجد متطلبات رعاية مختلفة للأقمشة المختلفة، وبعض الأقمشة يتم ت جفيفها بشكل أسرع من غيرها.

افحص فلتر الزغب قبل كل حمل

تأكد دائما ا من أن فلتر الزغب نظيف قبل البدء مع حمل جديد، لأن ان سداد فلتر الزغب يتسبب في زيادة أوقات التجفيف.

للتنظيف، اسحب فلتر الزغب لأعلى مباشرة وقم بإزالة أي زغب من الفلتر باستخدام أصابعك. لا تقم بشطف أو غسيل الفلتر لإزالة الزغب. ادفع فلتر الزغب بقوة لإعادته إلى مكانه. انظر «التنظيف المنتظم» للحصول على مزيد من المعلومات.

وتأكد دائًما من تركيب فلتر الزغب بشكل ملائم قبل تشغيل المجفف. تشغيل المجفف عندما يكون فلتر الزغب سائب أو مفقود سوف يتسبب في تلف المجفف والملابس التي توجد بداخله.

تعبئة المجفف

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **إفحص كل الجيوب للتأكد من أنها فارغة. يمكن أن تتسبب عناصر مثلالمشابك والأقلام والعملات المعدنية وال مفاتيح في تلف المجفف والملابس. والعناصر القابلة للاشتعال مثل الولاعات أو أعواد الثقاب يمكن أن تش تعل وتسبب الحريق.** يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.
- **لا تقم أبدًا بتجفيف الملابس المعرضة للزيت أو البنزين أو المواد القابلة للاشتعال الأخرى. لن يساعد غسيل الملابس في إزالة بقايا الزيت تمامًا.** وإذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يسبب ذلك الحريق أو الانفجار أ و الوفاة.

ملاحظة

نصائح للتعبئة

- ضع العناصر الكبيرة والصغيرة مع بعضها البعض.
- الملابس الرطبة تتمدد مع التجفيف. لا تضع أي أحمال زائدة في المجفف، لأن الملابس تتطلب مساحة فار غة لتجفيفها بالتقليب بشكل ملائم.
- اغلق المشابك المنزلقة والخطافات وأشرطة الربط لمنع تشابك أو تدا خل هذه العناصر مع الملابس الأخرى.

أزرار إعداد الدورة

تشتمل دورات مستشعر التجفيف على إعدادات مسبقة الضبط يتم تحدي دها أوتوماتيكيًا. ودورات التجفيف اليدوي تشتمل على إعدادات تلقائية. لكن يمكن أيضًا أن تقوم بتخصيص الإعدادات باستخدام أزرار إعداد الدورة.
اضغط الزر الخاص بهذا الخيار للعرض وحدد الإعدادات الأخرى.

ملاحظة

لحماية ملابسك، لا تكون كل مستويات التجفيف أو درجات الحرارة أ و الخيارات متاحة مع كل دورة. انظر دليل الدورة للمزيد من التفاصيل.

مستوى التجفيف

يستخدم في تحديد مستوى التجفيف الخاص بالدورة. اضغط بتكرار على زر DRY LEVEL (مستوى التجفيف) للتنقل ب ين الإعدادات المتاحة.

- هذا الخيار يكون متاحًا مع دورات مستشعر التجفيف فقط.
- سيقوم المجفف بضبط وقت الدورة أوتوماتيكيًا. إذا قمت بتحديد MORE DRY (تجفيف أكثر) أو VERY DRY (تجفيف شديد) فسوف تتم زيادة وقت الدورة. بينما يؤدي تحديد LESS DRY (تجفيف أقل) أو تجفيف رطب) إلى تقليل وقت الدورة.
- استخدم إعدادات LESS DRY (تجفيف أقل) أو DAMP DRY (تجفيف رطب) بالنسبة للعناصر التي ترغب في كيها.

التحكم في درجة الحرارة

يستخدم في ضبط إعداد درجة الحرارة من ULTRA LOW (منخفض جدا) إلى HIGH (عالي). يسمح ذلك بالعناية بالأقمشة والملابس بدقة. اضغط زر التحكم في درجة الحرارة بتكرار للتنقل بين الإعدادات المتاحة.

وقت التجفيف

يسمح لك بتحديد وقت التجفيف يدويًا، من 20 إلى 60 دقيقة، بأجزاء من 10 دقائق. استخدم هذا الخيار بالنسبة للأحمال اصغيرة أو للتخلص من التجاعيد. استخدم أزرار MORE TIME/LESS TIME زيادة الوقت/ تقليل الوقت) لإضافة أو تقليل وقت التجفيف بأجزاء من 5 دقائق.

يشتمل المجفف الخاص بك على العديد من خيارات الدورة الإضافية ا لتي تستخدم في تخصيص الدورات لتناسب احتياجاتك الفردية. آما أن هناك أزرار خيارات معينة تحتوي على وظيفة خاصة (أنظري الصفحة التالية للمزيد من التفاصيل) يمكن تنشيطها بالضغط على زر الخيار هذا والاستمرار في الضغط عليه لمدة 3 ثواني.

لإضافة خيارات الدورة إلى إحدى الدورات :

1. شغل المجفف وادر مفتاح اختيار الدورة لاختيار الدورة المطلوبة.
2. استخدم أزرار ضبط الدورة لضبط الإعدادات الخاصة بالدورة.
3. اضغط زر أو أزرار خيارات الدورة الخاصة بالخيار الذي ترغب في إضافته. تظهر رسالة تأكيد على الشاشة.
4. اضغط زر البداية/الإيقاف المؤقت لبدء تشغيل الدورة. سوف يبدأ تشغيل المجفف تلقائيًا.

* رف التجفيف

استخدم وظيفة "رف التجفيف" مع عناصر مثل السترات الصوف وا لأقمشة الحريرية والملابس الداخلية الحريمي. حيث يجب تجفيفها مف رودة. ويمكن استخدام هذه الوظيفة أيضًا مع العناصر التي يجب ألا تجفف با لتقليب.

ملاحظة

لا تقم أبدًا باستخدام الرف مع دورة التجفيف بالتقليب

لإضافة خيارات الدورة إلى إحدى الدورات

1. بعد فتح باب المجفف، قم بزلق الرف لإدخاله في أسطوانة المجفف.

2. و تأكد من وضعه بشكل مستوي على حافة الإطار الداخلي للباب ومن أنه يثبت بشكل مسطح على الجزء الداخلي من المجفف.

ملاحظة

تأكد من إزالة رف التجفيف بعد استخدام دورة رف التجفيف.

العناية بالتجاعيد

عند تحديد هذا الخيار فسوف يتم تقليب الحمل بشكل دوري لمدة تصل إلى 3 ساعات بعد تحديد الدورة، أو حتى يتم فتح الباب. يساعد هذا الإجراء في منع التجاعيد عندما لا يمكنك إزالة العناصر م ن المجفف فورًا.

الإشارة

لإيقاف تشغيل SIGNAL (الإشارة)، اضغط على زر SIGNAL (الإشارة). واضغط مرة أخرى لإعادة تشغيل SIGNAL (الإشارة).

إشارة التجفيف الرطب

مع استخدام هذا الخيار، سوف يصدر المجفف إشارة عندما يجفف الح مل بنسبة 80 % تقريبًا. يمكنك ذلك من إزالة العناصر الخفيفة التي تجف بسرعة أو العناصر التي ترغب في آيها أو تعليقها بينما لاتزال رطبة قليلاً. اضغط زر OPTION (الخيار) لتنشيط أو إيقاف تنشيط DAMP DRY SIGNAL (إشارة التجفيف الرطب).

وظائف خاصة

يستخدم زر RACK DRY (مستوى التجفيف) أيضًا في تنشيط الوظيفة الخاصة، بما في ذلك CHILD LOCK (القفل الأبوي).

*** القفل ضد عبث الأطفال**

استخدم هذا الخيار لمنع الاستخدام غير الضروري للمجفف أو لحفظ إ عدادات الدورة ضد التغيير أثناء تشغيل المجفف.
اضغط مع الاستمرار على زر RACK DRY (الكي السهل) لمدة 3 ثواني لتنشيط أو إلغاء تنشيط وظيفة القفل ضد عبث الأطفال.

سوف يظهر رمز القفل ضد عبث الأطفال على الشاشة، ويتم تعطيل آل مفاتيح التحكم باستثناء زر التشغيل.

ملاحظة

بمجرد ضبط القفل ضد عبث الأطفال، سوف يبقى نشطًا حتى يتم إلغا ء تنشيطه يدويًا. يجب إيقاف تشغيل القفل ضد عبث الأطفال لتشغيل دورة أخرى. ولإلغاء تنشيط القفل ضد عبث الأطفال، اضغط مع الاستمرار على ز ر RACK DRY لمدة ثلاث ثوان.

البرنامج المخصص

إذا كانت هناك مجموعة من الإعدادات التي تستخدمها بشكل متكرر، يمكنك حفظ هذه الإعدادات كبرنامج مخصص.

*** لحفظ البرنامج المخصص :**

1. شغل المجف وادر مفتاح اختيار الدورة لاختيار الدورة المطلوبة.
2. استخدم أزرار ضبط الدورة لضبط الإعدادات الخاصة بالدورة.
3. اضغط زر أو أزرار خيارات الدورة الخاصة بالخيار الذي ترغب في إضافته. تظهر رسالة تأكيد على الشاشة.
4. إضغط على زر CUSTOM PROGRAM (البرنامج المخصص) واستمر في الضغط عليه لمدة 3 ثواني.

ملاحظة

يمكنك حفظ برنامج مخصص واحد فقط في كل مرة. إذا ضغطت مع الاستمرار على زر البرنامج المخصص فسوف يستبد ل أي برنامج مخصص محفوظ في السابق.

لاسترداد برنامج مخصص

1. شغل المجفف.
2. اضغط زر CUSTOM PROGRAM (البرنامج المخصص).
3. اضغط زر البداية/الإيقاف المؤقت لبدء تشغيل الدورة.

الصيانة

التنظيف المنتظم

⚠ تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو إصابة الأشخاص عند استخدام هذا الجهاز، يجب اتباع التدابير الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- **افصل التيار الكهربائي عن المجفف قبل التنظيف لتجنب خطر الصدمة الكهربائية.** إذا لم تلتزم بهذا التحذير، فيمكن أن يتسبب ذلك في حدوث إصابات خطيرة أو الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الوفاة.
- **لا تقم أبداً باستخدام المواد الكيميائية القاسية أو المنظفات الكاشطة أو ا لمذيبات في تنظيف الغسالة.** هذه الأشياء يمكن أن تتسبب في تلف الطلاء الخارجي.

تنظيف السطح الخارجي

العناية بالمجفف الخاص بك بشكل ملائم يمكن أن تساعد في إطالة عمر الجهاز.

يمكن تنظيف السطح الخارجي للآلة باستخدام الماء الدافئ ومنظف م نزلي معتدل غير كاشط.

قم على الفور بمسح أي انسكابات باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة

ملاحظة

لا تستخدم المواد المميثلة الطيارة أو المذيبات أو المنتجات المشابهة.

ولا تستخدم أبداً الصوف (الليف) الفولاذي أو المنظفات الكاشطة لأنها يمكن أن تتسبب في تلف السطح

تنظيف السطح الداخلي

امسح حول فتحة الباب ومانع التسرب باستخدام قطعة قماش ناعمة م بللة لمنع تراكم الزغب والأتربة التي يمكن أن تتسبب في تلف مانع ال تسرب الخاص بالباب.

ونظف النافذة باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء الدافئ ومنظف منزلي معتدل غير كاشط، ثم جففها قطعة قماش جافة.

يمكن تنظيف الأسطوانة الاستانلس ستيل باستخدام أداة تنظيف ستانل س ستيل تقليدية، تستخدم وفقًا لمواصفات المصنع.

ولا تستخدم أبداً الصوف (الليف) الفولاذي أو المنظفات الكاشطة لأنها يمكن أن تتسبب في خدش أو تلف السطح.

التنظيف حول المجفف وتحته

استخدم المكنسة الكهربائية في تنظيف الزغب والأتربة حول المجفف وتحته بانتظام. ويجب فحص أنابيب التهوية للكشف عن تراكمات الزغب وتنظيفها مرة واحدة في السنة على الأقل. وفي حال وجود أي انخفاض ملحوظ في تيار الهواء أو أداء التجفيف، افحص الأنابيب فورًا للكشف عن أي حالات للانسداد أو العوائق.

صيانة الأنابيب

يجب فحص أنابيب التهوية مرة واحدة في الشهر للكشف عن تراكمات الزغب وتنظيفها مرة واحدة في السنة على الأقل. وفي حال وجود أي انخفاض ملحوظ في تيار الهواء أو أداء التجفيف، افحص الأنابيب فورًا للكشف عن أي حالات للانسداد أو العوائق. اتصل بفني مؤهل أو بمزود الخدمة.

تنظيف فلتر الزغب

احرص دائما على تنظيف فلتر الزغب بعد كل دورة.

للتنظيف، افتح باب المجفف واسحب فلتر الزغب إلى أعلى مباشرة.

بعدئذ قم بما يلي :

1. قم بإزالة أي زغب من الفلتر باستخدام أصابعك، أو

2. نظف فلتر الزغب بالمكنسة الكهربائية، أو

3. إذا كان فلتر الزغب متسخا أو مسدودًا تماما بملين الأقمشة، اغسل فلت ر الزغب في الماء الدافئ مع الصابون واتركه ليجف جيدا قبل أن تقوم بإعادة تركيبه.

ملاحظة

لا تقم أبدا بتشغيل المجفف بدون تركيب فلتر الزغب في مكانه.

ولا تقم أبدًا بتشغيل المجفف عندما يكون فلتر الزغب مبللاً.

دليل حل المشكلات

قبل الاتصال لطلب الخدمة

المجفف الخاص بك مجهز بنظام أوتوماتيكي لمراقبة الخطأ يقوم باكتشاف وتشخيص المشاكل في مرحلة مبكرة. إذا لم يعمل المجفف الخاص بك بشكل ملائم أو إذا لم يعمل على الإطلاق، تحقق مما يلي قبل أن تتصل لطلب الخدمة.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
المجفف لا يعمل	• سلك التيار الكهربائي غير موصَّل بشكل ملائم. • مصهر المنزل احترق، أو تم فصل قاطع الدائرة، أو التيار الكهربائي انقطع	• تأكد من إدخال القابس بإحكام في مقبس مؤرض يتوافق مع لوحة الت صنيف الخاصة بالمجفف. • اعد ضبط قاطع الدائرة أو استبدل المصهر. لا تقم بزيادة سعة المصهر. إذا كانت المشكلة ناجّة عن وجود حمل زائد على الدائرة، استعن بفني كهرباء مؤهل لإصلاح العطل.
المجفف لا يسخن	• مصهر المنزل احترق، أو تم فصل قاطع الدائرة، أو التيار الكهربائي انقطع. • تم إيقاف إمداد أو خدمة الغاز (بالنسبة للطرز العاملة بالغاز فقط).	• اعد ضبط قاطع الدائرة أو استبدل المصهر. لا تقم بزيادة سعة المصهر. إذا كانت المشكلة ناجّة عن وجود حمل زائد على الدائرة، استعن بفني كهرباء مؤهل لإصلاح العطل. • تأكد من فتح صمامي غلق غاز المنزل وغلق غاز المجفف بشكل كامل.
توجد بقع شحم أو اتساخ على الأقمشة	• ملين الأقمشة مستخدم بشكل غير صحيح. • تقوم بتجفيف ملابس نظيفة وأخرى متسخة في نفس الوقت. • تقوم بتجفيف ملابس نظيفة وأخرى متسخة في نفس الوقت.	• تأكد من التعليمات المقدمة مع ملين الأقمشة الخاص بك والتزم بها. • تأكد من استخدام المجفف الخاص بك في تجفيف العناصر النظيفة فقط، لأن العناصر المتسخة يمكن أن تتسبب في اتساخ الملابس النظيفة التي يتم وضعها في نفس الأحمال أو في أحمال لاحقة. • البقع التي توجد على الملابس المجففة هي بقع فعلية لم تتم إزالتها خلال عملية الغسيل. تأكد من أن الملابس نظيفة تماما وفقا للتعليمات الخاصة بالغسالة والمنظف الخاص بك.
تعرض الشاشة آود الخطأ tE1 أو tE2	• المقاوم الحراري (التيرمستور) معطَّل.	• اوقف تشغيل المجفف واتصل لطلب الخدمة
يوجد زغب على الملابس	• لم يتم تنظيف فلتر الزغب بشكل ملائم. • لم يتم فرز المغسولات بشكل ملائم. • توجد كهرباء سكونية زائدة في الملابس. • تمت تعبئة المجفف بشكل زائد. • توجد مناديل أو ورق...إلخ في الجيوب.	• تأكد من تنظيف فلتر الزغب قبل كل حمل. وبالنسبة لبعض الاحمال التي تنتج كميات كبيرة من الزغب، يمكن أن يكون من الضروري تنظيف الفلتر خلال الدورة. • بعض الأقمشة تنتج الزغب (مثل المناشف القطنية البيضاء المنفوشة) ويجب تجفيفها بشكل منفصل عن الأقمشة الجاذبة للزغب (مثل السرا ويل الكتان السوداء). • انظر قسم «الكهرباء السكونية الزائدة في الملابس بعد التجفيف» أدناه. • قسِّم الأحمال الكبيرة إلى أحمال أصغر حجمًا للتجفيف. • افحص الجيوب جيدًا قبل غسيل الملابس وتجفيفها
الكهرباء السكونية الزائدة في الملابس بعد التجفيف	• لا يوجد ملين أقمشة مستخدم أو أنه يستخدم بشكل غير صحيح. • تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جدًا (مجففة بشكل زائد). • تجفيف الأقمشة الصناعية أو الضغط الدائم أو الخلائط الصناعية.	• استخدم ملين أقمشة لتقليل الكهرباء السكونية بشكل صحيح. لا تستخدم ملينات الأقمشة أو المنتجات الخاصة بالتخلص من الكهرباء السكونية ما لم يوصى بذلك من قبل مصنِّع ملين الأقمشة أو المنتج. • التجفيف الزائد لحمل المغسولات يمكن أن يتسبب في تراكم الكهرباء السكونية. اضبط الإعدادات واستخدم وقت تجفيف أقل، أو استخدم دورات مستشعر التجفيف. • هذه المواد يمكن أن تتسبب في تراكم الكهرباء السكونية. جرب استخدام ملين للأقمشة.
تعرض الشاشة كود الخطأ PS	• توصيل كابل الطاقة غير صحيح.	• تحقق من توصيل كابل الطاقة بالوحدة. راجع الصفحات من 23 إلى 27 بهذا الدليل.
الملابس مجعدة	• تم تجفيف الملابس لفترة طويلة (فرط التجفيف) • تم ترك الملابس في المجفف لفترة طويلة بعد انتهاء الدورة.	• يمكن لفرط تجفيف الملابس أن يتسبب في تجعدها. جرب وقت تجفيف أقصر، وأزل الملابس مع احتوائها على نسبة رطوبة قليلة. • أزل العناصر من المجفف على الفور في نهاية الدورة. استخدم خيار التخلص من التجاعيد لمتابعة تقليب الملابس في نهاية الدورة لمدة 3 ساعات.

قبل الاتصال لطلب الخدمة (يتبع)

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
وقت التجفيف غير متوافق	• إعدادات الحرارة أو حجم الحمل أو رطوبة الملابس غير متوافقة	• يختلف وقت تجفيف الحمل وفقا لإعداد الحرارة ونوع الحرارة المستخدمة (كهربائية أو طبيعية أو غاز بترول مسال) وحجم الحمل ونوع ا لأقمشة ورطوبة الملابس وحالة أنابيب العادم وفلتر الزغب.
الملابس تستغرق وقتًا طويلاً جدًا حتى تجف	• لم يتم فرز الحمل بشكل ملائم. • تستخدم حمل كبير يحتوي على أقمشة ثقيلة. • مفاتيح التحكم في المجفف غير مضبوطة بشكل ملائم. • فلتر الزغب يحتاج إلى التنظيف. • أنابيب العادم مسدودة أو متسخة أو مسار الأنبوب طويل جدًا. • مصهر المنزل احترق، أو تم فصل قاطع الدائرة، أو التيار الكهربائي انقطع. • تمت تعبئة المجفف بشكل زائد. • مستوى الحمل في المجفف منخفض.	• افصل العناصر الثقيلة عن الأخرى الخفيفة. العناصر الأكبر والأثقل تستغرق وقتًا أطول حتى تجف. • الأقمشة الثقيلة تستغرق وقتا أطول حتى تجف لأنها تميل إلى الاحتفاظبالرطوبة كثر. للمساعدة في تقليل أوقات التجفيف والحفاظ عليها أكثر ملائمة بالنسبة للأقمشة الكبيرة والثقيلة، افصل هذه العناصر إلى أحمل أصغر ذات حجم متوافق. • استخدم إعدادات التحكم الملائمة بالنسبة لنوع الحمل الذي تقوم بتجفيفه. • تأكد من تنظيف فلتر الزغب قبل كل حمل. وبالنسبة لبعض الاحمال التي تنتج كميات كبيرة من الزغب، يمكن أن يكون من الضروري تنظيف الفلتر خلال الدورة. • تأكد من أن أنابيب العادم تمت تهيئتها بشكل ملائم وخالية من الكتل الصغيرة والزغب والانسدادات. تأكد من أن مصدات الجدار يمكن فتحها بشكل ملائم وأنها غير معاقة أو محشورة أو تالفة. • اعد ضبط قاطع الدائرة أو استبدل المصهر. لا تقم بزيادة سعة المصهر. إذا كنت المشكلة ناجّة عن وجود حمل زائد على الدائرة، استعن بفني كهرباء مؤهل لإصلاح العطل. • قسِّم الأحمال الكبيرة إلى أحمال أصغر حجما للتجفيف. • إذا كنت تقوم بتجفيف حمل صغير للغاية، اضف عناصر إضافية قليلة للتأكد من التقليب بشكل ملائم.
الملابس متجعدة	• تم تجفيف الملابس لفترة طويلة جدًا (مجففة بشكل زائد). • تم ترك الملابس لفترة طويلة جدًا في المجفف بعد انتهاء الدورة.	• التجفيف الزائد لحمل المغسولات يمكن أن يتسبب في تجعد الملابس. جرب استخدام وقت تجفيف أقل وقم بإزالة العناصر بينما لا تزال تحتفظ بكمية ضئيلة من الرطوبة. • قم بإزالة العناصر من المجفف فورًا في نهاية الدورة. استخدم خيار WRINKLE CARE (العناية بالتجاعيد) للاستمرار في تقليب الملابس في نهاية الدورة، لمدة تصل إلى 3 ساعات.
الملابس تنكمش	• لا يتم الالتزام بتعليمات العناية بالملابس.	• لتجنب الانكماش، يرجى اتباع تعليمات العناية بالأقمشة الخاصة بملابسك جيدًا، حيث أن بعض الأقمشة تنكمش بشكل طبيعي عند الغسيل. ويمكن غسل الأقمشة لكنها ستنكمش عند تجفيفها في المجفف. استخدم إعداد حرارة منخفض أو بدون حرارة و/ أو خيار رف التجفيف.

قبل الاتصال لطلب الخدمة (يتبع)

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
يعمل ضوء المؤشر FLOW SENSE™ (استشعار التدفق) خلال دورة التجفيف.	• الأنابيب طويلة جدا أو توجد بها انحناءات/ قيود كثيرة جدا. • حدث انسداد ملحوظ للأنابيب بسبب تراكم الزغب أو الكتل الصغيرة. • اكتشف الجهاز أن فتحات المجفف الخارجية مقيدة.	• ركب أنبوب بمسار أقصر أو أكثر استقامة. انظر تعليمات التركيب. • يجب فحص/ تنظيف الأنابيب في القريب العاجل. يمكن استخدام المجفف في هذه الحالة. لكن أوقات التجفيف ربما تكون أطول. • في حال استشعار وجود قيود تعيق العادم بواسطة نظام FLOW SENSE™ (استشعار التدفق). سوف يبقى المؤشر عاملاً لمدة ساعتين من بعد نهاية الد ورة. إذا قمت بفتح الباب أو الضغط على زر التشغيل فسوف يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
تعرض الشاشة "d90" و "d95".	• الأنابيب مسدودة بنسبة 90% إلى 95%. (يتم عرض كود الخطأ "d90" أو "d95" لمدة ساعتين فقط) • نظام العادم الخاص بالمنزل مسدود.	• **لا تستخدم المجفف حتى يتم تنظيف نظام العادم و/ أو إصلاحه.** يعد استخدام المجفف مع نظام عادم مقيد للغاية أمر خطير ويمكن أن يسبب الحريق أو الأضرار الأخرى بالملكية. • افحص فتحة المجفف الخارجية أثناء تشغيل المجفف للتأكد من وجود تيار هواء قوي. • إذا كان نظام العادم طويل للغاية، قم بإصلاحه أو إعادة توجيهه. • احرص على أن تكون المنطقة المحيطة بالمجفف نظيفة وخالية من الركام. • افحص غطاء الفتحة للكشف عن التلف أو الانسداد بالزغب. • تأكد من أن المنطقة المحيطة بغطاء الفتحة خالية.

المواصفات

طرز مجفف البخار	RN1881EZ RV1881EZ
الوصف	مجفف
المتطلبات الكهربائية*	يرجى الرجوع إلى ملصق التصنيف للحصول على معلومات تفصيلية
متطلبات الغاز*	غاز طبيعي 4-10.5 بوصة WC بترول مسال: 8-13 بوصة WC (الطرز العاملة بالغاز فقط)
الأبعاد	27 بوصة (عرض) ،؟ 28 16/15 بوصة (عمق) ،؟ 40 16/3 بوصة (ارتفاع). 50 4/1 بوصة (عمق عندما يكون الباب مفتوحًا) 68.6 سم (عرض) ،؟ 73.4 سم (عمق) ،؟ 102 سم (ارتفاع). 127.5 سم (عمق عندما يكون الباب مفتوحًا)
الوزن الصافي	60.6 كغم
سعة التجفيف - دورة عادية	10 كغم

استخدام SMART DIAGNOSIS™ (التشخيص الذكى)

ملاحظة

- استخدم هذه الميزة فقط عندما يطلب منك القيام بذلك عن طريق مركز الاتصالات. أصوات الإرسال المشابهة لصوت آلة لفاكس وما إلى ذلك ليست لها أ ي دلالة باستثناء بالنسبة لمركز الاتصالات.
- لا يمكن تنشيط SMART DIAGNOSIS™ إذا لم يبدأ تشغيل المجفف. وفي حال حدوث ذلك، يجب تطبيق دليل حل المشكلات بدون SMART DIAGNOSIS™ (التشخيص الذآتي).
- تقنية التشخيص الذكي : هي خاصية اكتشاف الأخطاء وإصلاحها تهدف إلى مساعدة، لا أن تحل محل الطرق التقليدية عن طريق مركز خدمات المشتركين فعالية هذه الخاصية تعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر ، استقبال الهاتف النقال نغمة صوت التي تنتقل من الغسالة و التي تدل على وجود مشكلة من الغسالة. لا تضمن أن خاصية التشخيص الذكي تعمل على استكشاف المشاكل بدقة LG،وفقا لذلك.

إذا حدثت أي مشاكل في المجفف الخاص بك، اتصل بمركز معلومات العميل على الرقم المجاني، اتبع تعليمات وكيل مرآز الاتصالات وقم بإجراء الخطوات المطلوبة.

1. اضغط لتشغيل المجفف. لا تضغط أي أزرار أخرى ولا تدر مفتاح اختيار الدورة
2. إذا طلب منك القيام بذلك من قبل مركز الاتصالات، ضع قطعة الفم م ن هاتفك على مقربة شديدة من زر التشغيل.

3. اضغط مع الاستمرار على لثلاث ثوان، مع تثبيت قطعة الفم من الهاتف الخاص بك على الرمز أو زر التشغيل.
4. استمر في تثبيت الهاتف في هذا الوضع حتى ينتهي إرسال النغمة. يستغرق ذلك 6 ثانية تقريبًا، وسيظهر العد التنازلي للوقت على الشا شة.
   - للحصول على أفضل نتيجة، لا تحرك الهاتف أثناء إرسال النغمة.
   - وإذا لم يتمكن وكيل مركز الاتصالات من الحصول على تسجيل دقيق للبيانات، يمكن أن تطلب منك إعادة المحاولة.
   - إذا قمت بالضغط على زر التشغيل خلال الإرسال فسوف يتم إيقاف تشغيل SMART DIAGNOSIS™ (التشخيص الذكي).
5. وبمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمات، استأنف المحادثة مع وكيل مركز الاتصالات، الذي سيمكنه بعدئذ مساعدتك في استخدام المعلومات المرسلة للتحليل في مركز الاتصالات.

مركز الاستعلامات لعملاء LG
المملكة العربية السعودية 800-244-2929
سجل منتجك عبر الإنترنت!
www.lg.com