LG
Life's Good

คู่มือผู้ใช้

หุ่นยนต์ทำความสะอาด

ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอ่านเนื้อหาในหน้า 'ข้อควรระวัง' เพื่อช่วยให้ใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย
หลังจากอ่านคู่มือวิธีใช้งานแล้ว โปรดเก็บคู่มือเอาไว้ในจุดที่หยิบมาใช้ได้โดยง่าย

VR6260 Ser.
VR6270 Ser.

MFL67680029

www.lg.com

คุณสมบัติ

Corner Master (ผู้เชี่ยวชาญการทำความสะอาดซอกมุม)

การออกแบบแนวคิดใหม่ที่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดผนัง
ความสามารถในการทำความสะอาดของ Robot Cleaner มีประสิทธิภาพในระดับที่เหลือเชื่อ

Learning Mode (โหมดเรียนรู้)

Robot Cleaner มีความสามารถในการจดจำสภาพแวดล้อมในการทำความสะอาดผ่านคุณสมบัติ Smart Operation เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น

Turbo Mode (โหมดเทอร์โบ)

โหมด 'เทอร์โบ' จะช่วยให้ Robot Cleaner ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ดีขึ้น
หลังจากที่เลือกแล้ว โหมด 'เทอร์โบ' จะเริ่มทำทำความสะอาดพรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ Robot Cleaner ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Drawer Mop Plate (แผ่นยึดผ้าทำความสะอาด)

แผ่นยึดผ้าทำความสะอาดช่วยให้ผู้ใช้เปลี่ยนผ้าทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น
โดยไม่ต้องหงายอุปกรณ์

My Space Mode (โหมดพื้นที่ของฉัน)

การสั่งงานให้ทำความสะอาดจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ จะช่วยให้ Robot Cleaner ทำความสะอาดพื้นที่ที่ต้องการได้เร็วขึ้น

Repeat Cleaning (การทำความสะดาดซ้ำ)

Robot Cleaner จะทำความสะอาดอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งแบตเตอรี่หมด

ฟังก์ชั่นค้นหาตำแหน่ง

เมื่อ Robot Cleaner ย้ายจากตำแหน่งหนึ่งในขณะที่กำลังทำงาน อุปกรณ์จะค้นหาตำแหน่งก่อนหน้านี้โดยอัตโนมัติ จากนั้นย้ายกลับไปยังจุดเดิมที่ถูกขัดจังหวะ

สารบัญ

1
ก่อนใช้งาน

2~5 ข้อควรระวัง
6 สิ่งที่ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์
7~8 รายละเอียดของชิ้นส่วนต่างๆ
9~10 การทำงานของปุ่มต่างๆ
11 การแสดงข้อมูลสถานะ
12 ก่อนเริ่มต้น
13 รายละเอียด

2
วิธีการใช้

14 วิธีการติดตั้งโฮมสเตชั่น
15 วิธีการเปิดปิดพาวเวอร์ของ Robot Cleaner
16 วิธีเริ่มและหยุดทำความสะอาด
17~18 วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
19~20 โหมดทำความสะอาด
21~22 โหมดทำความสะอาดเพิ่มเติม
23 การตั้งเวลาตัวเครื่อง
24 การตั้งเวลาทำความสะอาด
25 การทำความสะอาดโดยใช้ผ้าทำความสะอาด (ทางเลือก)
26 ฟังก์ชั่นค้นหาตำแหน่ง
27~28 ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ

3
วิธีจัดการหลังใช้งาน

29 การทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น
30 การทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น
31 การทำความสะอาดแปรง
32 การทำความสะอาดเซนเซอร์/เทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่
33 การทำความสะอาดแปรงด้านข้าง
34 การทำความสะอาดผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์ (อุปกรณ์เสริม)

4
ข้อมูลเพิ่มเติม

35~37 วิธีการจำแนกปัญหา
38 ก่อนที่คุณจะติดต่อศูนย์บริการ

5
ข้อมูลอ้างอิง

39 รายละเอียดจำเพาะผลิตภัณฑ์
40 รายการอ้างอิง

ข้อควรระวัง

ข้อควรระวังที่อธิบายเอาไว้ด้านล่างนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บหรือความเสียหายที่ไม่คาดหมาย

ข้อควรระวังพื้นฐาน	
หลังจากอ่านคู่มือนี้เสร็จแล้ว โปรดเก็บคู่มือเอาไว้ในจุดที่สามารถหยิบมาอ่านได้โดยง่าย	
⚠	สัญลักษณ์เตือนความปลอดภัย สัญลักษณ์นี้เตือนให้คุณระมัดระวังอันตรายอันอาจส่งผลทำให้ทรัพย์สินเสียหาย อาการบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตได้
⚠ **คำเตือน**	ระบุสถานการณ์อันตรายซึ่งถ้าหากไม่หลีกเลี่ยงอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได้
⚠ **ข้อควรระวัง**	ระบุสถานการณ์อันตรายซึ่งถ้าหากไม่หลีกเลี่ยงอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลาง

⚠ คำเตือน

1. อุปกรณ์ไฟฟ้านี้ไม่เหมาะสำหรับบุคคล (รวมทั้งเด็กๆ) ที่มีปัญหาทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจ หรือขาดประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่อยู่ภายใต้การดูแลหรือคำแนะนำการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
2. ผู้ปกครองควรแนะนำบุตรหลานไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์ไฟฟ้านี้
3. ถ้าหากสายไฟที่ให้มาด้วยเกิดความเสียหาย โปรดติดต่อพนักงานแผนกบริการของ LG Electronics เพื่อขอสายไฟเส้นใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
4. เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีปัญหาสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้สามารถใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ได้ ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวข้องการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้องแล้ว เด็กๆไม่ควรเล่นอุปกรณ์ไฟฟ้านี้ เด็กไม่ควรทำความสะอาดหรือซ่อมแซมอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแล

อย่าถอดแบตเตอรี่ออกจาก Robot Cleaner เพื่อความปลอดภัยของคุณเอง ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ Robot Cleaner โปรดนำอุปกรณ์ไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการของ LG Electronics หรือตัวแทนจำหน่าย

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจก่อให้เกิดไฟไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามใช้ Robot Cleaner ร่วมกับแบตเตอรี่และ/หรือโฮมสเตชั่นจากผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ใช่ของ Robot Cleaner

การดำเนินการแบบนี้อาจทำให้ไฟไหม้หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

⚠ คำเตือน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟของโฮมสเตชั่นไม่มีวัตถุน้ำหนักมากคอยกดทับอยู่ หรือเสียหายเนื่องจากสัมผัสวัสดุที่มีคม

การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจก่อให้เกิดไฟช็อต ไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
ถ้าสายไฟเสีย ห้ามเสียบสายไฟกับผลิตภัณฑ์ นำผลิตภัณฑ์ไปซ่อมแซมได้ที่ศูนย์บริการของ LG Electronics

อย่าตั้งโฮมสเตชั่นและ Robot Cleaner ใกล้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความร้อน

การทำแบบนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างผิดปกติ ไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหาย

ห้ามพยายามงอปลั๊กไฟ ห้ามใช้ปลั๊กไฟ ถ้าปลั๊กไฟเสียหรือหลวม

การดำเนินการแบบนี้อาจทำให้ไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

อย่าใช้มือที่เปียกสัมผัสปลั๊กไฟ

การทำแบบนี้อาจทำให้ไฟช็อต

ห้ามฉีดวัสดุที่เป็นสเปรย์หรือวัสดุที่ติดไฟได้ สารลดแรงเสียดทาน หรือดื่มน้ำใกล้ๆ กับ Robot Cleaner

การดำเนินการแบบนี้อาจทำให้ไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้
* วัสดุที่ติดไฟได้: น้ำมัน ทินเนอร์ ฯลฯ
* สารลดเสียดทาน: ผงซักฟอก วัสดุที่ใช้อาบน้ำ ฯลฯ

ห้ามสอดส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย อาทิ มือหรือเท้าบริเวณใต้แปรงหรือล้อของ Robot Cleaner ขณะใช้งาน

การทำแบบนี้อาจทำให้บาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามใช้งาน Robot Cleaner กับเฟอร์นิเจอร์แคบและสูง อาทิ ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น โต๊ะ ฯลฯ

การทำแบบนี้อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บ ผลิตภัณฑ์เสียหาย ที่ประกันไม่คุ้มครอง

ห้ามเปิดใช้อุปกรณ์บนพื้นที่เอียงลาดมากกว่า 10 องศา

อุปกรณ์อาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง

ห้ามใช้ Robot Cleaner เมื่อมีเทียนหรือวัสดุที่แตกหักง่ายวางอยู่บนพื้น

การดำเนินการแบบนี้อาจทำให้ไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ใช้ปลั๊กไฟเฉพาะที่มีกำลังจ่ายไฟที่ 10 แอมป์เสมอ

ถ้ามีการเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดพร้อมกันกับปลั๊กไฟเพียงอันเดียวอาจก่อให้เกิดความร้อนมากพอที่จะทำให้ไฟไหม้ได้

ตอนถอดสายไฟออกจากโฮมสเตชั่น โปรดถอดสายโดยจับที่หัวปลั๊ก ไม่ใช่สายไฟ ตอนที่ถอดสายไฟ ห้ามใช้นิ้วแตะขาปลั๊กไฟ

การทำแบบนี้อาจทำให้ไฟช็อตได้

ห้ามไม่ให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงเล่นหรือนอนพักติดกับ Robot Cleaner ตลอดเวลา ห้ามใช้ Robot Cleaner ตอนที่มีวัตถุใดๆ แขวนอยู่

การทำแบบนี้อาจทำให้บาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ปิดเครื่องทันทีถ้ามีเสียง กลิ่น หรือควันที่ผิดปกติออกมาจาก Robot Cleaner วิธีการก็คือถอดออกจากโฮมสเตชั่นและปิดสวิทช์หลักที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง

การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามใช้ Robot Cleaner ในห้องที่มีเด็กกำลังหลับอยู่

การทำแบบนี้อาจทำให้บาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามปล่อยเด็กๆ หรือสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ Robot Cleaner โดยที่ไม่มีคนคอยดูแล

การทำแบบนี้อาจทำให้บาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

⚠ **ผลิตภัณฑ์นี้ตั้งใจสำหรับการใช้งานภายในบ้านและไม่ควรใช้งานแบบพกพา ไม่ควรนำอุปกรณ์ไปใช้งานในเชิงพาณิชย์ อาทิ เวิร์กชอป โรงรถ ฯลฯ**

ข้อควรระวัง

⚠ ข้อควรระวัง

นำถาดเก็บเศษผงไปเททิ้งเป็นประจำ และคอยทำความสะอาดเสมอ

ฝุ่นที่สะสมในถาดเก็บเศษผงอาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้และอาจมีแมลงที่เป็นอันตรายได้

ใช้ Robot Cleaner ภายในบ้านเท่านั้น

การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้นอกบ้านอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้

ปิดฝาถาดเก็บเศษผงของอุปกรณ์หลักก่อนเริ่มทำความสะอาด

การไม่ได้ปิดฝาถาดเก็บเศษผง อาจก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามใช้ Robot Cleaner ในบริเวณราวระเบียง บันได หรือสถานที่อันตรายใดๆ

มิฉะนั้นแล้ว ผู้ใช้หรือผลิตภัณฑ์อาจเกิดอันตรายได้

ในบางกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากมาก แปรงของ Robot Cleaner อาจสร้างความเสียหายต่อพรมได้ ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น หยุดทำความสะอาดทันที

ถ้าพรมมีขนที่ยาวเกินไป ขนของพรมอาจเสียหายได้

อย่าปล่อยให้อุปกรณ์หลักและเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่ของโฮมสเตชั่นสัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ

การทำแบบนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

การทำแบบนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

การทำแบบนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้
ห้ามใส่น้ำหรือผงซักฟอกลงไปใน Robot Cleaner
ถ้าน้ำของเหลวหกเข้าไปใน Robot Cleaner โปรดปิดเครื่องแล้วติดต่อพนักงานขายหรือศูนย์บริการของ LG Electronics

ห้ามทิ้ง Robot Cleaner ตกพื้นหรือกระแทกกับวัตถุอื่นๆ

การทำแบบนี้อาจทำให้บาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหาย โดยที่ประกันไม่คุ้มครอง

ห้ามนำ Robot Cleaner ไปอยู่ในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ (ต่ำกว่า −5 °C) ติดต่อกันเป็นเวลานาน

การทำแบบนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

เก็บสายเคเบิลหรือสายไฟอื่นๆ ออกจากพื้นก่อนเริ่มทำความสะอาด

สายเคเบิลหรือสายไฟที่ไปพันกับล้อของ Robot Cleaner อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายหรือสายไฟของตัวเครื่องหลุดออกมา

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ได้นำ Robot Cleaner ไปวางบนโต๊ะในขณะที่เปิดเครื่องอยู่

ผู้ใช้อาจบาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามใช้ Robot Cleaner ทำความสะอาดของเหลว วัตถุมีคม หมุด ไม้ขีด ฯลฯ

วัตถุเหล่านี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามใส่วัตถุมีคมเข้าไปในช่องเปิดของอุลตร้าโซนิกเซนเซอร์ของ Robot Cleaner

การทำแบบนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ห้ามใช้ Robot Cleaner ตอนที่ถาดใส่ผงเต็ม

การทำแบบนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้ Robot Cleaner บนพื้นที่เปียก การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

การไม่ปฏิบัติตามอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้

ตอนที่ติดผ้าทำความสะอาด โปรดอย่าใส่ผ้าจนปิดกั้นเซนเซอร์ของกล้องที่อยู่ด้านล่าง

การนำวัตถุไปปิดกั้นเซนเซอร์กล้องที่อยู่ด้านล่าง อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ถ้าหากไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ โปรดปิดเครื่องเพื่อประหยัดพลังงาน จากนั้นจึงค่อยเปิดเครื่องเมื่อต้องการทำความสะอาดหรือชาร์ทแบตเตอรี่

ตอนที่ Robot Cleaner กำลังทำงานอยู่ ตัวเครื่องอาจไปชนกับขาเก้าอี้ ขาโต๊ะ หรือชิ้นส่วนแคบๆ ของเฟอร์นิเจอร์ได้

ถ้าต้องการทำให้เครื่องทำความสะอาดได้เร็วขึ้นและดีขึ้น โปรดนำเก้าอี้ไปวางอยู่บนโต๊ะโต๊ะอาหาร

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นผ้าทำความสะอาดที่อยู่ด้านล่างอุปกรณ์สูงกว่าพื้นประมาณ 2 ซม. ก่อนเริ่มทำความสะอาด

ถ้าธรณีประตูค่อนข้างต่ำ Robot Cleaner อาจข้ามไปได้จนไปอยู่ในจุดที่คุณไม่ต้องการได้
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดประตูทั้งหมดในห้องที่ไม่ต้องการทำความสะอาดแล้ว

คำแนะนำ

ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้ก่อนใช้งาน

- เทฝุ่นในถาดใส่ผงทิ้งก่อนใช้งานหรือก่อนที่ถาดจะเต็ม
- เก็บสายเคเบิลหรือสายไฟยาวๆ ออกจากพื้นให้หมด
- กำจัดสิ่งเปียกชื้นจากพื้นก่อนทำความสะอาด
- ปิดฝาครอบถาดใส่ผงก่อนทำความสะอาด
- นำวัตถุที่แตกหักง่ายหรือไม่จำเป็นออกจากห้องก่อนทำความสะอาด
  ตัวอย่างเช่น เก็บวัตถุที่ทำจากเซรามิกหรือสิ่งของมีค่าออกจากพื้นก่อน
- บันทึกว่าแบตเตอรี่มีพลังงานเพียงพอ ถ้าหากไม่พอ โปรดชาร์ทแบตเตอรี่ก่อน
- ปิดประตูห้องอื่นๆ ที่คุณไม่ต้องการให้ Robot Cleaner เข้าไป
  ในช่วงทำความสะอาด Robot Cleaner อาจเข้าไปในห้องอื่นๆ แล้วทำความสะอาดต่อไป
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ในห้องที่มีเด็กหลับอยู่ตามลำพัง
  เด็กอาจได้รับบาดเจ็บหรือตื่นได้
- เก็บผ้าเช็ดตัว พรมเช็ดเท้า หรือผ้าบางๆ ออกจากพื้นเนื่องจากผ้าอาจไปติดที่แปรงของเครื่องได้
- ก่อนเริ่มต้นใช้อุปกรณ์ คุณควรถอดพรมที่หนากว่า 20 มม. ออก เนื่องจากพรมอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
- โปรดปิดประตูเฉลียง
  ล้อของเครื่องอาจติดได้ขณะทำความสะอาด

สิ่งที่ให้มาพร้อมผลิตภัณฑ์

Robot Cleaner

รีโมทคอนโทรล

โฮมสเตชั่น

▶ รูปร่างอาจแตกต่างจากวัตถุจริง

เครื่องมือทำความสะอาด

แผ่นกรองถาดใส่ผง
(สำรอง) (อุปกรณ์เสริม)

คู่มือฉบับย่อ

คู่มือการใช้งาน

สำหรับทำความสะอาดเซนเซอร์

สำหรับทำความสะอาดแผ่นกรอง

แปรงทำความสะอาด
(อยู่ที่ฝาครอบถาดใส่ผง)

แผ่นติดผ้าทำความสะอาด
(อุปกรณ์เสริม)

ผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์
(2 ชิ้น) (อุปกรณ์เสริม)

ถ่านไฟฉายสำหรับรีโมทคอนโทรล
(ขนาด AAA จำนวน 2 ก้อน)

แปรงด้านข้าง (2 ชิ้น)
(อุปกรณ์เสริม)

Carpet Master
(อุปกรณ์เสริม)

รายละเอียดของชิ้นส่วน-Robot Cleaner

ภาพด้านบน

เซนเซอร์กล้องด้านบน

ฝาครอบถาดใส่ผง

จอภาพและปุ่มควบคุม

ปุ่มฝาครอบถาดใส่ผงฝุ่น

ภาพด้านหน้า

เซนเซอร์อัลตร้าโซนิก

ช่องเซนเซอร์ตรวจหาสิ่งกีดขวาง
เซนเซอร์ตรวจจับของโฮมสเตชั่นและเซนเซอร์
รับสัญญาณของรีโมทคอนโทรล

ภาพด้านหลัง

สวิทช์ปิดเปิด

ช่องระบายอากาศ

ภาพด้านล่าง

เซนเซอร์ตรวจจับพื้นต่างระดับ

แปรงด้านข้าง

เทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่

แปรง

ล้อ

แบตเตอรี่

เซนเซอร์กล้องด้านล่าง

▶ **รูปร่างอาจแตกต่างจากวัตถุจริง**

คำอธิบายชิ้นส่วน – โฮมสเตชั่น/ถาดใส่ผง

โฮมสเตชั่น

ถาดใส่ผง

▶ **รูปร่างอาจแตกต่างจากวัตถุจริง**

การทำงานของปุ่มต่างๆ - Robot Cleaner

TURBO (เทอร์โบ)	• ถ้ากดปุ่มนี้แล้ว 'โหมดเทอร์โบ' จะเริ่มทำงานพร้อมกับมีเสียงยืนยัน • ถ้ากดปุ่มนี้ในขณะที่อยู่ใน 'โหมดเทอร์โบ' ระบบจะยกเลิกการทำงานของโหมดนี้
START/STOP (เริ่ม/หยุด)	• ใช้เพื่อเปิดเครื่อง เริ่มหรือหยุดการทำความสะอาด • ถ้ากดปุ่มนี้ในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ เครื่องจะหยุดทำความสะอาด • ถ้ากดปุ่มนี้ระหว่างทำความสะอาด เครื่องจะหยุดทำความสะอาด • ถ้ากดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ 2 วินาทีในขณะที่เปิดเครื่องอยู่ เครื่องจะปิด • ถ้ากดปุ่มนี้ขณะอยู่ในโหมด 'ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ' (Smart Diagnosis) การตรวจสอบจะหยุดทำงาน
MODE (โหมด)	• ใช้เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดทำความสะอาด • ถ้าตัวเครื่องตั้งอยู่ที่โฮมสเตชั่น ตัวเลือก 'Spot Clean' (ทำความสะอาดเฉพาะจุด) จะไม่มี • ผู้ใช้สามารถเลือกโหมด 'My Space' (พื้นที่ของฉัน) ได้จากรีโมทคอนโทรลเท่านั้น (ตอนที่ Robot Cleaner ไม่ได้อยู่ที่โฮมสเตชั่น)
HOME (โฮม)	• ใช้เพื่อนำ Robot Cleaner กลับไปชาร์ทแบตเตอรี่บนโฮมสเตชั่น • ถ้าทำความสะอาดเสร็จแล้วหรือแบตเตอรี่เหลือน้อย Robot Cleaner จะกลับไปยังโฮมสเตชั่นเองเพื่อชาร์ทแบตเตอรี่
การเปิดปิดเพื่อล็อกปุ่ม	• การกดปุ่ม 'Turbo' และ 'Mode' ติดต่อกันเป็นเวลา 3 วินาทีจะเป็นการเปิดหรือปิดฟังก์ชั่น Lock (ล็อก) • ถ้าเปิด 'Lock' อุปกรณ์จะส่งเสียงบอก 'ล็อกปุ่มแล้ว' ทุกครั้งที่มีการกดปุ่ม

การทำงานของปุ่มต่างๆ ในรีโมทคอนโทรล

Start (เริ่มต้น)
กดปุ่มนี้จะเริ่มทำความสะอาด
(หน้า 16)

MODE (โหมด)
เปลี่ยนโหมดทำความสะอาด
(หน้า 19)

ปุ่มควบคุมทิศทาง
ปุ่มนี้เปิดการทำงาน Manual Operation (ควบคุมเอง) และการเลือกพื้นที่ในโหมด 'My Space cleaning' (การทำงานในพื้นที่ของฉัน)

Repeat (ทำซ้ำ)
ปุ่มนี้ใช้สำหรับปิดหรือเปิดโหมด 'Repeat Cleaning' (ทำความสะอาดซ้ำ) (หน้า 22)

Schedule (ตั้งเวลา)
ใช้เพื่อเริ่มทำความสะอาดตามเวลาที่กำหนด
กดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที จะยกเลิกการทำความสะอาดตามตารางเวลาที่กำหนด
※ ตัวเลือกการตั้งเวลา/ยกเลิกการตั้งเวลา มีให้เลือกพาะตอนอยู่ในโหมด 'Charge' (ชาร์ทแบตเตอรี่) (หน้า 24)

Clock (นาฬิกา)
ใช้เพื่อตั้งเวลาปัจจุบันที่ระบุเอาไว้ใน Robot Cleaner (หน้า 23)

HOME (โฮม)
ใช้เพื่อชาร์ทแบตเตอรี่ของ Robot Cleaner โดยกำหนดให้เครื่องย้อนกลับไปยังโฮมสเตชั่น (หน้า 17)

TURBO (เทอร์โบ)
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดโหมดเทอร์โบ (หน้า 22)

Stop/OK (หยุด/ตกลง)
กดปุ่มนี้เพื่อหยุด Robot Cleaner ยืนยันการตั้งเวลาทำความสะอาด หรือการตั้งเวลา

My Space (พื้นที่ของฉัน)
ช่วยให้ Robot Cleaner อยู่ในโหมด 'My Space clean' (ทำความสะอาดพื้นที่ของฉัน) (หน้า 20)

Mute (ปิดเสียง)
ใช้เพื่อเปิดหรือปิดโหมด 'Mute' (หน้า 11)

Diagnosis (ตรวจสภาพ)
ใช้เพื่อสั่งงาน Smart Diagnosis (ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ)
ใช้ได้เฉพาะตอนที่ Robot Cleaner กำลังชาร์ทแบตเตอรี่เท่านั้น (หน้า 27)

ค่าแนะนำ

- รีโมทคอนโทรลไม่มีฟังก์ชั่นเปิดเครื่อง
- ตอนที่ปิดเครื่อง รีโมทคอนโทรลจะไม่สามารถทำงานได้
- ถ้าต้องการเปิดหรือปิดเครื่อง ใช้ปุ่ม 'Start/Stop' (เริ่ม/หยุด) ที่อยู่ด้านบนของ Robot Cleaner
- ใช้ปุ่ม 'Mode', 'My Space' หรือ 'Clock' หลังจาก Robot Cleaner หยุดทำงานแล้ว

การแสดงข้อมูลสถานะ

ค่าแนะนำ

- หลังจากเลือกโหมดทำความสะอาดแล้ว (ซิกแซกหรือทีละพื้นที่) ระบบจะจำโหมดเอาไว้แม้ปิดเครื่องไปแล้วก็ตาม
- ถ้าต้องการยกเลิกการตั้งเวลา โปรดกดปุ่ม 'Schedule' (ตั้งเวลาทำความสะอาด) บนรีโมทเป็นเวลา 3 วินาที ขณะ Robot Cleaner กำลังชาร์ทแบตเตอรี่อยู่

ก่อนเริ่มต้น

ตรวจสอบรายการต่อไปนี้ก่อนทำความสะอาด

- อย่าใช้อุปกรณ์นี้ในห้องที่ปล่อยเด็กนอนหลับเอาไว้ตามลำพัง เด็กอาจบาดเจ็บได้
- นำวัตถุที่แตกหักง่ายหรือไม่จำเป็นออกจากห้องก่อนทำความสะอาด
  โปรดยกวัตถุที่ทำจากเซรามิกและสิ่งของมีค่าออกจากพื้น
- ปิดฝาครอบถาดใส่ผงก่อนทำความสะอาด
- กำจัดคราบความชื้นใดๆ ที่หลงเหลืออยู่บนพื้นก่อน
- เก็บสายเคเบิล สายไฟ ผ้า พรม ฯลฯ จากพื้นเพื่อที่วัสดุเหล่านี้จะได้ไม่ติดกับแปรงของเครื่อง
- ตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ชาร์ทเอาไว้เพียงพอแล้ว ถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อย โปรดชาร์ทแบตเตอรี่ก่อน
- นำถาดใส่ผงไปเทก่อน หรือหลังจากการทำความสะอาดทุกครั้ง หรือก่อนที่ผงจะเต็ม
- ปิดประตูห้องที่คุณไม่ต้องการให้ Robot Cleaner เข้าไป โดยในช่วงที่ทำความสะอาด Robot Cleaner อาจเข้าไปในห้องอื่นๆแล้วทำความสะอาดต่อไป
- ตอนที่ติดผ้าทำความสะอาด Robot Cleaner จะไม่สามารถข้ามธรณีประตูที่สูงกว่า 5 มม. ได้
  ถ้าคุณไม่คิดที่จะใช้ผ้าทำความสะอาด โปรดถอดผ้าทำความสะอาดออกก่อนใช้ Robot Cleaner
- ก่อนเริ่มต้นใช้อุปกรณ์ คุณควรถอดพรมที่หนากว่า 20 มม. ออก เนื่องจากพรมอาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติได้
- โปรดปิดประตูระเบียง เนื่องจากล้อของเครื่องอาจติดขณะทำความสะอาดได้

การใส่ถ่านไฟฉายให้กับรีโมทคอนโทรล

1. เปิดฝาครอบช่องใส่ถ่านไฟฉาย โดยการยกขอเกาะที่อยู่ด้านหลังรีโมทคอนโทรล
2. ใส่ถ่านไฟฉายขนาด AAA จำนวนสองก้อน โปรดตรวจสอบขั้ว + และ – ก่อนใส่
3. ปิดฝาครอบให้สนิทเพื่อที่แบตเตอรี่จะได้ไม่กระเด็นออกมา

ข้อควรระวังขณะใช้รีโมทคอนโทรล

- กดทีละปุ่ม
- ระวังอย่าทำหล่นหรือกระแทกอย่างแรง
- อย่าเก็บรีโมทคอนโทรลเอาไว้ใกล้แหล่งที่ก่อให้เกิดความร้อน ไฟ หรือลมร้อน เป็นต้น
- โคมไฟฟลูโอเรสเซนต์บางชนิด อาทิเช่น โคมไฟที่เปล่งรังสีแบบสามแบนด์อาจไปรบกวนการทำงานของรีโมทคอนโทรลได้ ด้วยเหตุนี้ โปรดใช้รีโมทคอนโทรลให้ห่างจากโคมไฟเหล่านั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- ถ้าหากรีโมทคอนโทรลอยู่ห่างจาก Robot Cleaner ตอนที่เปิดทำงานมากเกินไป รีโมทคอนโทรลอาจทำงานได้ไม่ถูกต้อง โปรดใช้รีโมทคอนโทรลในรัศมีห่างจาก Robot Cleaner ไม่เกิน 3 เมตร ถ้าเป็นไปได้

รายละเอียด

1 วิธีติดตั้งโฮมสเตชั่น (หน้า 14)

เสียบสายไฟกับปลั๊กไฟที่ผนังและตั้งโฮมสเตชั่นบนพื้นโดยพิงกับกำแพงเอาไว้ ถ้าไม่มีการจ่ายไฟเข้ามาในโฮมสเตชั่นแล้ว Robot Cleaner จะไม่สามารถชาร์ทแบตเตอรี่ได้

2 วิธีเปิดเครื่อง Robot Cleaner (หน้า 15)

กดปุ่มพาวเวอร์ที่อยู่ด้านหลังซ้ายของ Robot Cleaner ให้เป็น ON จากนั้นกดปุ่ม 'Start/Stop' ที่อยู่ด้านบน
※ ถ้าพาวเวอร์ซัพพลายไม่ปิด โปรดอ่านหน้า 15

3 ตรวจสอบถาดใส่ผง

ตรวจสอบความสะอาดของถาดใส่ผงก่อนเริ่มทำความสะอาดและปิดฝาถาดใส่ผงในอุปกรณ์หลัก

4 เริ่มต้นทำความสะอาด (หน้า 16)

กดปุ่ม START/STOP อีกครั้งในขณะที่เปิด Robot Cleaner อยู่ คุณจะได้ยินเสียงการทำความสะอาดและการทำความสะอาดจะเริ่มต้นขึ้น

5 การชาร์ทแบตเตอรี่อัตโนมัติ (หน้า 17-18)

Robot Cleaner จะตรวจสอบสภาพของตนเองและกลับไปที่โฮมสเตชั่นโดยอัตโนมัติ เพื่อชาร์ทแบตเตอรี่ก่อนที่แบตเตอรี่จะหมด การชาร์ทแบตเตอรี่ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง

6 การใช้โหมดทำความสะอาดและฟังก์ชั่นเสริมต่างๆ (หน้า 19-25)

ใช้ปุ่มต่างๆใน Robot Cleaner และรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมดทำความสะอาดแบบต่างๆ รวมคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ
โหมดทำความสะอาดประกอบด้วย ZigZag (ซิกแซก) Cell by Cell (ทีละพื้นที่) Spot (แต่ละจุด) My space (พื้นที่ของฉัน) และ Repeat cleaning (ทำความสะอาดซ้ำ) ส่วนคุณสมบัติเสริมประกอบด้วย Manual (กำหนดเอง) Scheduled (ตั้งเวลาทำความสะอาด) และ Microfiber Mop (ผ้าไมโครไฟเบอร์)

< คำเตือน > **ถ้า Robot Cleaner ทำงานโดยเปิดฝาครอบถาดใส่ผงทิ้งเอาไว้ การทำแบบนี้อาจทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บหรือผลิตภัณฑ์เสียหายอย่างรุนแรง**

วิธีการติดตั้งโฮมสเตชั่น

วิธีการติดตั้งโฮมสเตชั่น

1. ตั้งโฮมสเตชั่นพิงกับกำแพงบนพื้นแข็งเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำการเชื่อมต่อ

   นำเอาวัตถุอื่นๆ ให้ห่างจากด้านขวาและซ้าย 1.5 ม. และห่างจากด้านหน้า 2 ม.

2. เสียบสายไฟเข้าหาปลั๊กไฟที่ผนัง

   พันสายไฟรอบๆ ขอยึดสายไฟบริเวณด้านหลังของโฮมสเตชั่นหรือบริเวณผนังกำแพง เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อเส้นทางของ Robot Cleaner

3. ตั้งโฮมสเตชั่นชิดกับกำแพงเพื่อที่อุปกรณ์จะได้ไม่เคลื่อนที่ โปรดเปิดปุ่มพาวเวอร์

4. เก็บรีโมทคอนโทรลเอาไว้บนแท่นวางรีโมทคอนโทรลของโฮมสเตชั่น เมื่อไม่ได้ใช้งานรีโมทคอนโทรล

คำแนะนำ

- เสียบปลั๊กโฮมสเตชั่นเอาไว้เสมอ
  ถ้าหากไม่ได้เสียบปลั๊กโฮมสเตชั่นเอาไว้ Robot Cleaner จะไม่สามารถย้อนกลับมาหาโฮมสเตชั่นเพื่อชาร์ทไฟโดยอัตโนมัติได้

< คำเตือน > **ห้ามใช้ Robot Cleaner ถ้าหากปลั๊กหรือสายไฟของโฮมสเตชั่นเสียหาย หรือในกรณีที่โฮมสเตชั่นทำงานไม่ถูกต้อง เสียหาย หรือตกกระแทกพื้น**
เพื่อเป็นการป้องกันอันตราย คุณควรขอเส้นสายไฟเส้นใหม่จาก LG Electronics, Inc. หรือช่างเทคนิคที่ผ่านการรับรองเท่านั้น

วิธีการเปิดปิดพาวเวอร์ของ Robot Cleaner

การเปิดพาวเวอร์ซัพพลายของอุปกรณ์หลัก

หาปุ่มพาวเวอร์ที่อยู่ด้านหลังซ้ายของ Robot Cleaner

ถ้าพาวเวอร์เป็น OFF อยู่ โปรดกดให้เป็น ON

※ ตอนที่เปิดสวิทช์พาวเวอร์ โปรดอย่ากดปุ่มอื่นๆ ที่อยู่ด้านบนของ Robot Cleaner เนื่องจากจะทำให้การทำงานของปุ่มล่าช้าออกไป

※ ปิดพาวเวอร์ ถ้าไม่ได้ใช้ Robot Cleaner เป็นเวลานาน เพื่อประหยัดแบตเตอรี่
Robot Cleaner จะไม่สามารถชาร์ทแบตเตอรี่ได้
สวิทช์หลักอยู่ในตำแหน่ง 'OFF'

การเปิดเครื่องจากปุ่ม Stand By

ถ้าปุ่มพาวเวอร์ของ Robot Cleaner อยู่ในตำแหน่ง OFF โปรดกดปุ่ม 'Start/Stop' เป็นเวลา 1 วินาทีจนกว่าจะได้ยินเสียง 'ติ๊ง' จากนั้นอีก 10 วินาที ระบบจะพร้อมทำงานอย่างเต็มที่พร้อมกับมีเสียงเพลงดังออกมา

※ ถ้าเปิด Robot Cleaner ผ่านไป 10 นาที
โดยไม่มีการออกคำสั่งให้ทำงานใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

การปิดเครื่อง

กดปุ่ม START/STOP ติดต่อกันเป็นเวลาสองวินาทีตอนที่เปิด Robot Cleaner อยู่ คุณจะได้ยินเสียงเพลงตอนที่ปิดเครื่อง

คำแนะนำ

- ถ้าไม่สามารถเปิดเครื่องได้ โปรดปฏิบัติดังต่อไปนี้
  - ปิดปุ่มพาวเวอร์แล้วรอประมาณ 3 วินาที
  - กดปุ่ม 'START/STOP' ตอนที่เปิดสวิทช์พาวเวอร์อยู่
  - ถ้าพาวเวอร์ไม่เปิด หรือไม่มีการแสดงผลใดๆแต่มีเฉพาะเสียง 'ติ๊ง' โปรดนำเอา Robot Cleaner ไปเชื่อมต่อโฮมสเตชั่นเอง

วิธีเริ่มและหยุดทำความสะอาด

การใช้ปุ่มต่างๆของ Robot Cleaner

หลังจากเปิด Robot Cleaner แล้ว กดปุ่ม START/STOP อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นทำความสะอาด
เครื่องจะส่งเสียงเพลงและการทำความสะอาดจะเริ่มต้นขึ้น

กดปุ่ม START/STOP ในช่วงวงรอบการทำความสะอาดเพื่อหยุดการทำความสะอาด

※ เมื่อกดปุ่ม 'START/STOP' ในขณะที่ปิดเครื่องของ Robot Cleaner อยู่ เครื่องจะเปิดอีกครั้ง
กดปุ่ม 'START/STOP' อีกครั้งเพื่อเริ่มต้นทำความสะอาด

การใช้รีโมทคอนโทรล

หลังจากเปิดใช้ Robot Cleaner จากตัวเครื่องโดยตรง โปรดกดปุ่ม START บนรีโมทคอนโทรล
เครื่องจะส่งเสียงเพลงและการทำความสะอาดจะเริ่มต้นขึ้น

กดปุ่ม Stop/OK ในช่วงที่ทำความสะอาดเพื่อหยุดการทำความสะอาด

※ คุณไม่สามารถปิด Robot Cleaner จากโหมด Stand By จากการใช้รีโมทคอนโทรลตอนปิดเครื่องของ Robot Cleaner อยู่
ตอนที่ปิดเครื่องอยู่ กดปุ่ม 'START/STOP' ที่อยู่ด้านบนของ Robot Cleaner เพื่อเปิดเครื่องเพื่อช่วยให้รีโมทคอนโทรลสามารถทำงานได้

※ ในช่วงที่ทำความสะอาด การชนอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเซนเซอร์ไม่เจอวัตถุเนื่องจากรูปทรงของวัตถุเหล่านั้น (ขาโต๊ะและเก้าอี้ มุมเฟอร์นิเจอร์)
เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เซนเซอร์ภายในที่คอยตรวจจับแรงกระแทกจะมีปฏิกริยาโดยการถอยหลัง

※ ถ้าคุณกำหนดให้ Robot Cleaner เริ่มต้นทำความสะอาดในตำแหน่งที่ห่างจากโฮมสเตชั่น โปรดนำ Robot Cleaner ไปวางบนพื้นราบเพื่อป้องกันความผิดปกติของเซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวาง
นอกจากนั้น โปรดเริ่มต้นทำความสะอาดจากตำแหน่งที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง อาทิ ผ้าม่านหรือกำแพงที่อยู่ห่างจาก Robot Cleaner ไม่เกิน 30 ซม.

คำแนะนำ

เพื่อทำให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

- ตรวจสอบบริเวณที่ต้องการทำความสะอาดเพื่อค้นหาวัตถุขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่อาจสร้างปัญหาต่อ Robot Cleaner ได้
- ถ้าการทำความสะอาดเริ่มต้นตอนที่ Robot Cleaner อยู่ที่โฮมสเตชั่น อุปกรณ์จะสามารถย้อนกลับมาหาโฮมสเตชั่นได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการอ่านค่าตำแหน่งปัจจุบันของโฮมสเตชั่นเอาไว้แล้ว
- ตอนที่ติดตั้งแผ่นติดผ้าทำความสะอาด อุปกรณ์จะมีระบบป้องกันการปนเปื้อนผ้าทำความสะอาดสองชั้น โดยการไม่ข้ามธรณีประตูที่สูงกว่า 5 มม.

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

การชาร์ทแบตเตอรี่อัตโนมัติ

Robot Cleaner จะย้อนกลับไปยังโฮมสเตชั่นเมื่อสิ้นสุดรอบการทำความสะอาดหรือตอนที่แบตเตอรี่เหลือน้อย

※ ถ้าหาก Robot Cleaner ไม่เคลื่อนที่เป็นเวลา 10 นาทีหรือแบตเตอรี่เหลือน้อยเกินไป เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ

※ ห้ามปิดสวิทช์หลัก เนื่องจากจะไม่มีการชาร์ทแบตเตอรี่ ถ้าผู้ใช้นำอุปกรณ์กลับยังโฮมสเตชั่นเองพร้อมกับปิดสวิทช์ หน้าจอจะแสดงข้อความว่า 'มีการปิดสวิทช์ที่อยู่ด้านหลังของ HOM-BOT โปรดเปิดสวิทช์'

※ ในกรณีที่อุปกรณ์ย้อนกลับไปหาโฮมสเตชั่นในระหว่างการทำความสะอาดเนื่องจากแบตเตอรี่เหลือน้อย จากนั้นเมื่อการชาร์ทแบตเตอรี่เสร็จแล้ว อุปกรณ์จะเริ่มการทำความสะอาดใหม่ จากจุดที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เคยทำความสะอาดมาแล้ว (หน้า 18)

※ ถ้า Robot Cleaner ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโฮมสเตชั่นในความพยายามครั้งแรก อุปกรณ์จะลองพยายามไปจนกว่าจะเชื่อมต่อได้เรียบร้อย

※ เมื่อ Robot Cleaner ทำความสะอาดทุกจุดที่สามารถทำได้แล้ว อุปกรณ์จะกลับมาหาโฮมสเตชั่นเอง แม้ว่าระดับแบตเตอรี่ยังเหลืออยู่ก็ตาม

การชาร์ทแบตเตอรี่เอง

ถ้าหากใช้ Robot Cleaner เป็นครั้งแรกหรือมีการชาร์ทแบตเตอรี่ในช่วงการทำความสะอาด คุณสามารถชาร์ทแบตเตอรี่เองได้

วิธีที่ 1 เสียบ Robot Cleaner เข้าหาโฮมสเตชั่นโดยปรับให้ตรงกับด้านหน้าของโฮมสเตชั่น อุปกรณ์จะส่งเสียงเพลงพร้อมกับข้อความเสียงเพื่อบอกว่าเริ่มต้นชาร์ทแบตเตอรี่แล้ว

※ ถ้ามีเสียงแจ้งซ้ำๆ ว่า 'สวิทช์หลักของ HOM-BOT ยังปิดอยู่ โปรดเปิดสวิทช์' โปรดเปิดสวิทช์พาวเวอร์หลัก

วิธีที่ 2 ตอนที่กดปุ่ม 'HOME' ของรีโมทคอนโทรลหรือบน Robot Cleaner ระบบจะเตรียมการชาร์ทโดยส่งสัญญาณค้นหาเพื่อเรียก Robot Cleaner กับมายังโฮมสเตชั่นเองโดยอัตโนมัติ

※ ถ้า Robot Cleaner ไม่ได้เริ่มทำความสะอาดจากโฮมสเตชั่นหรือ Robot Cleaner กำลังจะชาร์ทแบตเตอรี่เองโดยการกดปุ่ม Home การค้นหาโฮมสเตชั่นอาจใช้เวลานานพอสมควร

※ ถ้า Robot Cleaner ตั้งอยู่ด้านหน้าโฮมสเตชั่นในระยะ 10 ซม. ขณะที่เปิดพาวเวอร์อยู่ อุปกรณ์จะกลับมายังโฮมสเตชั่นโดยอัตโนมัติและการชาร์ทแบตเตอรี่จะเริ่มต้นขึ้น

คำแนะนำ

ข้อควรระวังตอนใช้โฮมสเตชั่น:

- ถ้ามีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ในเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่ การชาร์ทอาจไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ ใช้ผ้าแห้งเช็ดเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่เป็นครั้งคราว ตอนที่ไม่ได้เสียบสายไฟ (หน้า 32)
- เพื่อเป็นการป้องกันไฟช็อตหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับโฮมสเตชั่น ห้ามใช้วัตถุที่เป็นโลหะแตะเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่
- เพื่อเป็นการป้องกันไฟไหม้หรือไฟช็อต ห้ามถอดหรือซ่อมโฮมสเตชั่นเอง
- ห้ามวางโฮมสเตชั่นหรือปลั๊กไฟใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

ช่องระบุระดับแบตเตอรี่

ระบบจะแสดงระดับแบตเตอรี่ในจอสถานะ ดังนี้
- ถ้ากำลังมีการชาร์ทแบตเตอรี่อยู่ ไฟ Battery Level (ระดับแบตเตอรี่) จะกระพริบ
- ถ้าทำการชาร์ทแบตเตอรี่เสร็จแล้ว หน้าจอจะแสดงไอคอน 'แบตเตอรี่' และ 'โหมดทำความสะอาด' เพื่อประหยัดพลังงาน
- เมื่อจำเป็นต้องมีการชาร์ทแบตเตอรี่ ไฟระดับแบตเตอรี่ระดับแรกเท่านั้นจะกระพริบ

※ ถ้า Robot Cleaner ย้อนกลับไปหาโฮมสเตชั่นโดยมีแบตเตอรี่เหลืออยู่ในระดับต่ำขณะอยู่ใน 'โหมดทำความสะอาด' ไฟจะเริ่มกระพริบ
- เมื่อไฟ 'โหมดทำความสะอาด' เริ่มกระพริบหลังจากการชาร์ทแบตเตอรี่เสร็จแล้ว Robot Cleaner จะเริ่มต้นทำความสะอาดพื้นที่ที่เหลือต่อไป
- นอกจากนั้นการกดปุ่ม 'Start' ในรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม 'Stop' ในอุปกรณ์หลักในขณะที่กำลังชาร์ทแบตเตอรี่อยู่ จะช่วยให้ Robot Cleaner ค้นหาและทำความสะอาดพื้นที่ที่เหลือต่อได้เช่นกัน
- การกดปุ่ม 'Start' ในรีโมทคอนโทรลหรือปุ่ม 'Start/Stop' ในอุปกรณ์หลังจากเปลี่ยนโหมดจะทำให้ Robot Cleaner เริ่มทำความสะอาดตั้งแต่ต้นอีกครั้ง

ไฟระบุสถานะในขณะที่ Robot Cleaner กำลังทำความสะอาดอยู่ (ในโหมดซักแซก)

ในกรณีที่ไม่มีพื้นที่ให้ทำความสะอาดเหลืออีกแล้ว

ในกรณีที่ยังมีพื้นที่ต้องทำความสะอาด (กระพริบ)

ถ้าหากไม่มีการชาร์ทแบตเตอรี่

การตรวจสอบแบบที่ 1:

ถ้าไม่มีการชาร์ทแบตเตอรี่ แม้ตอนที่ Robot Cleaner เชื่อมต่อกับโฮมสเตชั่น โปรดตรวจสอบรายการดังต่อไปนี้
- ปิดปุ่มพาวเวอร์ที่อยู่บริเวณด้านหลังซ้ายของ Robot Cleaner จากนั้นเปิดอีกครั้ง
- ตรวจสอบไฟพาวเวอร์ของโฮมสเตชั่น
- ใช้ผ้าแห้งเช็ดโฮมสเตชั่น (หน้า 32)

การทำความสะอาดแบบซิกแซก

ในโหมด 'การทำความสะอาดแบบซิกแซก' Robot Cleaner จะเดินซิกแซกไปมาเพื่อทำความสะอาดทุกจุดในพื้นที่ทำความสะอาด

ถ้าคุณต้องการทำความสะอาดพื้นที่อย่างรวดเร็ว โปรดเลือกโหมด 'ทำความสะอาดแบบซิกแซก' กดปุ่ม 'Mode' ในรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์หลักเพื่อเลือกโหมด 'Zigzag Clean' จากนั้นกดปุ่ม 'Start'

※ ค่าจากโรงงานกำหนดเอาไว้เป็น 'Zigzag Clean'

Cell by Cell cleaning (การทำความสะอาดทีละจุด)

Robot Cleaner ทำความสะอาดพื้นที่โดยแบ่งออกเป็นตารางสี่เหลี่ยมในโหมด 'Cell by Cell' ถ้าต้องการทำความสะอาดแบบพิถีพิถัน โปรดเลือกโหมดนี้

กดปุ่ม 'Mode' ในรีโมทคอนโทรลหรือเลือกโหมด 'Cell by Cell' แล้วกดปุ่ม 'Start'

ระยะที่ 1:
อุปกรณ์จะทำความสะอาดพื้นที่สูงสุด 3 ม. X 3 ม. (ขนาดของพื้นที่อาจแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับรูปทรงของพื้นที่ที่จะทำความสะอาด)

ระยะที่ 2:
การทำความสะอาด Cell by Cell ในระยะที่ 2 จะใช้โหมดซิกแซกโดยอัตโนมัติ

หลังจากทำความสะอาดระยะที่ 1 และ 2 แล้ว อุปกรณ์จะทำความสะอาดพื้นที่เดิมซ้ำ โดยใช้วิธีการทำงานเดิม จากนั้นย้ายไปยังพื้นที่ทำความสะอาดจุดต่อไป

ค่าแนะนำ

- หลังจากตั้งค่าแล้ว ระบบจะจำโหมดทำความสะอาด (Zigzag, Cell by Cell) เอาไว้ แม้ปิดเครื่องไปแล้วก็ตาม
- ในระหว่างที่กำลังทำงานอยู่ ถ้าหากจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนโหมดโปรดกดปุ่ม Stop/OK จากนั้นเลือกโหมดที่ต้องการ การทำความสะอาดจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด

โหมดทำความสะอาด

การทำความสะอาด My Space (พื้นที่ของฉัน)

การกดปุ่ม 'My Space' ในรีโมทคอนโทรลจะเป็นการตั้งค่าโหมดทำความสะอาด My Space รวมทั้งมีเสียงพูดแจ้งให้ทราบ
เลือกโหมดนี้ ถ้าต้องการทำความสะอาดพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ

ระยะที่ 1:
ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกสั่งงานการทำความสะอาดเอง นอกขอบเขตการทำความสะอาดแต่ละจุด

※ ระบบจะยอมรับการทำความสะอาดในโหมดนี้เมื่อระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดน้อยกว่า 1 ม.

ระยะที่ 2:
การกดปุ่ม 'Start' จะทำให้ Robot Cleaner ทำความสะอาดพื้นที่ที่ผู้ใช้กำหนดเอง

※ ※ ถ้าไม่สามารถกำหนดขอบเขตพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง อุปกรณ์จะแจ้งว่า 'พื้นที่ไม่ตรงตามเงื่อนไข โปรดระบุพื้นที่เฉพาะที่ต้องการทำความสะอาด'
ใช้รีโมทคอนโทรลเพื่อกำหนดพื้นที่อีกครั้ง

※ หลังจากทำความสะอาดพื้นที่ที่กำหนดเสร็จหมดแล้ว Robot Cleaner จะยังคงอยู่ในโหมดทำความสะอาด (Zigzag หรือ Cell by Cell) ต่อไป

คำแนะนำ

- ในระหว่างที่ทำการชาร์ทแบตเตอรี่ คุณไม่สามารถเปิดใช้โหมด 'My Space clean' ได้
- ถ้าต้องการเปลี่ยนโหมดทำความสะอาดในระหว่างที่ Robot Cleaner กำลังทำงานอยู่ กดปุ่ม 'Stop/OK' ก่อนเพื่อเลือกโหมดใดโหมดหนึ่ง การทำความสะอาดจะเริ่มต้นใหม่หมด

โหมดทำความสะอาดเพิ่มเติม

การทำความสะอาดแบบ Manual (กำหนดการทำงานเอง)

การกดปุ่มทิศทางในรีโมทคอนโทรล คุณสามารถควบคุม Robot Cleaner ในโหมด Manual (กำหนดการทำงานเอง) ได้ Robot Cleaner จะทำความสะอาดพื้นที่ เคลื่อนที่ไปข้างหน้า ข้างหลัง ซ้าย หรือขวา ตามคำสั่งของปุ่มกำหนดทิศทาง ในขณะที่อยู่ในโหมด 'Manual' ใน Robot Cleaner อาจวิ่งไปชนสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลัง ถ้าผู้ใช้กดปุ่มถอยหลังใน รีโมทคอนโทรลค้างเอาไว้

Spot cleaning (ทำความสะอาดเฉพาะจุด)

เหมาะสำหรับทำความสะอาดพื้นที่บางจุดภายในบ้าน
กดปุ่ม 'Mode' ในรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกโหมด 'Spot Clean' (การทำความสะอาดบางจุด) ในจอสถานะ จากนั้นกดปุ่ม 'Start' แล้ว Robot Cleaner จะเริ่มต้นทำความสะอาดพื้นที่ในรัศมี 1.5 ม.

※ ในขณะที่ชาร์ทแบตเตอรี่อยู่ คุณจะไม่สามารถเลือก 'Spot Clean' ได้

อุปกรณ์จะหยุดการทำงานในตำแหน่ง เริ่มต้นหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว (ใช้เวลาประมาณ 4~5 นาที)

โหมดทำความสะอาดเพิ่มเติม

Turbo Mode (โหมดเทอร์โบ)

กดปุ่ม 'Turbo' ในรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์หลัก เพื่อเปิดใช้โหมด 'Turbo' ซึ่งตัวเครื่องจะมีเสียงพูดแจ้งให้ทราบ

ในขณะอยู่ในโหมด 'Turbo' การกดปุ่มเดิมซ้ำจะเป็นการยกเลิกโหมด 'Turbo' โดยอุปกรณ์จะส่งเสียงแจ้งให้ทราบ

โหมด 'Turbo' จะทำให้ Robot Cleaner จะทำงานหนักขึ้นสำหรับการทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง

※ **<โหมด Turbo (ฟังก์ชั่น Floor Master)>**
ระบบจะเลือกใช้โหมด 'Turbo mode' โดยอัตโนมัติตอนที่ Robot Cleaner ทำความสะอาดพรม

โหมด Repeat (ทำซ้ำ)

การกดปุ่ม 'Repeat' ในรีโมทคอนโทรลจะเปิดใช้โหมด 'Repeat' (ทำซ้ำ) พร้อมกับมีเสียงพูดแจ้งให้ทราบ

ในขณะที่อยู่ในโหมด 'Repeat' การกดปุ่มเดิมซ้ำจะยกเลิกโหมด 'Repeat' พร้อมกับมีเสียงพูดแจ้งให้ทราบ

โหมด 'Repeat' จะช่วยให้ Robot Cleaner ทำความสะอาดซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าแบตเตอรี่จะหมด

Learning Mode (โหมดเรียนรู้)

Robot Cleaner มีความสามารถในการจดจำสภาพแวดล้อมในการทำความสะอาดผ่านโหมด Learning (เรียนรู้) เพื่อรองรับการทำความสะอาดอย่างชาญฉลาด

※ ใช้ 'Learning Mode' ได้เฉพาะเมื่ออุปกรณ์เริ่มทำความสะอาดจากโฮมสเตชั่นเท่านั้น

คำแนะนำ

- ข้อควรระวังเกี่ยวกับ Smart
  - โหมดการเรียนรู้นี้ช่วยให้อุปกรณ์สามารถจดจำตำแหน่งของสิ่งกีดขวางเพื่อหลีกเลี่ยงวัตถุเหล่านั้นไปได้ Robot Cleaner สามารถจดจำสภาพแวดล้อมทุกแง่มุมตั้งแต่เริ่มทำความสะอาดจากโฮมสเตชั่นไปจนจบเส้นทางการทำงาน
  - Robot Cleaner จะเรียนรู้เงื่อนไขใหม่ๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโฮมสเตชั่น
  - เมื่อระบบยอมรับโหมดเรียนรู้แล้ว ระบบจะส่งเสียงแจ้งให้ทราบว่า 'ขั้นตอนการทำความสะอาดแบบเรียนรู้เสร็จแล้ว'

การตั้งเวลาตัวเครื่อง

คุณสามารถตั้งเวลาปัจจุบันใน Robot Cleaner ได้
เมื่อกดปุ่ม ‘Clock' (นาฬิกา) ในรีโมทคอนโทรลแล้ว Robot Cleaner จะรอให้ผู้ใช้เริ่มตั้งเวลา

 เลือกโดยการกดปุ่ม '◀ ▶' ในรีโมทคอนโทรล คู่มือเสียงจะคอยแนะนำการทำงานของฟังก์ชั่นนี้	 	ตั้งหน่วยของเวลาโดยกดปุ่ม '▲▼' ในรีโมทคอนโทรล
	 	ตั้งหน่วยของนาทีโดยใช้ปุ่ม '▲▼' ในรีโมทคอนโทรล
	 	ตั้ง AM/PM โดยใช้ปุ่ม '▲▼' ในรีโมทคอนโทรล
	 	การกดปุ่ม ‘Clock’ หรือ ‘Stop/OK’ ในรีโมทคอนโทรลจะเป็นการจบขั้นตอนการตั้งเวลา

คำแนะนำ

- การตั้งเวลาทำความสะอาดจะเริ่มทำงานโดยอิงกับเวลาของ Robot Cleaner คุณต้องตั้งเวลาก่อนตั้งเวลาการทำความสะอาด
- ถ้าหากไม่มีการป้อนข้อมูลภายใน 10 วินาที ระบบจะยกเลิกการตั้งเวลา

การตั้งเวลาทำความสะอาด

คุณสามารถตั้งเวลาการทำความสะอาดเพื่อที่ Robot Cleaner จะเริ่มต้นทำความสะอาดตามเวลาที่ตั้งไว้
การกดปุ่ม 'Schedule' (ตั้งเวลาทำความสะอาด) ในรีโมทคอนโทรลตอนกำลังชาร์ทแบตเตอรี่อยู่จะเป็นการเริ่มต้นการตั้งเวลาทำความสะอาด

การตั้ง/ยกเลิกเวลาทำความสะอาดจะทำได้ตอนที่กำลังชาร์ทแบตเตอรี่อยู่เท่านั้น

 เลือกระดับโดยใช้ปุ่ม '◀ ▶' ในรีโมทคอนโทรล 'One time' (ครั้งเดียว) 'Everyday' (ทุกวัน)		เลือก 'One Time' (ครั้งเดียว) หรือ 'Everyday' (ทุกวัน) โดยใช้ปุ่ม '▲▼' ของรีโมทคอนโทรล ระบบจะส่งเสียงยืนยันการตั้งเวลาทำความสะอาด
		ตั้งหน่วยชั่วโมงโดยการกดปุ่ม '▲▼' ในรีโมทคอนโทรล
		ตั้งค่านาทีโดยใช้ปุ่ม '▲▼' ในรีโมทคอนโทรล
		ตั้งค่า AM/PM โดยใช้ปุ่ม '▲▼' ในรีโมทคอนโทรล
		กดปุ่ม 'Schedule' หรือ 'Stop/OK ในรีโมทคอนโทรลgxHoการจบขั้นตอนการตั้งเวลาทำความสะอาด

คำแนะนำ

- เมื่อถึงเวลาที่กำหนด Robot Cleaner จะเริ่มทำความสะอาดเอง
- การตั้งเวลาทำความสะอาดสามารถทำได้ตอนที่ Robot Cleaner กำลังชาร์ทแบตเตอรี่อยู่เท่านั้น
- ตอนที่กำลังชาร์ทแบตเตอรี่อยู่ การกดปุ่ม 'Schedule' ในรีโมทคอนโทรลเป็นเวลา 3 วินาที จะเป็นการยกเลิกการตั้งเวลาทำความสะอาด
- ถ้าไม่มีการป้อนการตั้งเวลาทำความสะอาดภายใน 10 วินาที ระบบจะยกเลิกการตั้งเวลานี้

การทำความสะอาดโดยใช้ผ้าทำความสะอาด (ทางเลือก)

การติดผ้าทำความสะอาดอัลตร้าไมโครไฟเบอร์จะช่วยให้คุณใช้ Robot Cleaner เพื่อกำจัดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตอนที่ติดแผ่นติดผ้าทำความสะอาดแล้ว Robot Cleaner จะไม่สามารถปีนข้ามพรมหรือธรณีประตูได้ เพื่อป้องกันฝุ่นหลุดออกมาจากผ้าทำความสะอาด

⚠ **ข้อควรระวัง**
ห้ามนำผ้าทำความสะอาดไปบังเซนเซอร์กล้องด้านล่าง

ถ้าต้องการทำความสะอาดโดยใช้ผ้า โปรดติดผ้าทำความสะอาดกับแผ่นทำความสะอาดกับ Robot Cleaner ตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

1. ติดผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์ ตามภาพ

2. ติดแผ่นทำความสะอาดกับร่องให้แน่นจนได้ยินเสียง 'คลิก'
   ※ หมายเหตุ ถ้าติดแผ่นทำความสะอาดไม่แน่น ชิ้นส่วนนี้อาจหลุดออกมาในระหว่างทำความสะอาดได้

3. สิ่งสำคัญคือการวางตำแหน่งขอยึดของแผ่นทำความสะอาดให้ตรงกับร่องที่อยู่ด้านล่างของอุปกรณ์หลัก

คำแนะนำ

- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ โปรดล้างวัตถุแปลกปลอมหรือฝุ่นออกจากผ้าทำความสะอาดหลังจากทำความสะอาดเสร็จแล้ว
- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงรอยเปื้อนบนพื้น โปรดอย่าใช้ผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์ทำความสะอาดในกรณีที่มีฝุ่นผสมของเหลวอย่างกาแฟหรือหมึกค้างอยู่บนพื้น
- เพื่อเป็นการป้องกันพรมเสียหายอันเป็นผลมาจากดินตุ๊กแกหรือกฝุ่นที่หลุดออกมาจากผ้าทำความสะอาด โปรดอย่าทำความสะอาดภายในขณะที่ติดแผ่นทำความสะอาดอยู่
- ผึ่งผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์ให้แห้ง ห้ามใช้ผ้าในพื้นที่เปียก ถ้าพื้นมีความชื้นหลงเหลืออยู่ ความชื้นอาจรบกวนการค้นหาทิศทางได้
- ไม่สามารถใช้ Smart Diagnosis (ระบบตรวจสภาพอัจฉริยะ) ได้ตอนที่เสียบแผ่นทำความสะอาดอยู่

ฟังก์ชั่นค้นหาตำแหน่ง

Robot Cleaner สามารถจดจำตำแหน่งในขณะทำความสะอาดได้
ถ้าผู้ใช้ย้าย Robot Cleaner ในขณะที่กำลังทำความสะอาด อุปกรณ์จะค้นหาตำแหน่งเดิมที่ถูกย้ายออกมาโดยใช้ฟังก์ชั่นค้นหาตำแหน่งก่อนที่จะเริ่มทำความสะอาดต่อ

※ ฟังก์ชั่นค้นหาทิศทางจะเริ่มทำงานหลังจาก Robot Cleaner สามารถจำแนกสภาพแวดล้อมการทำงานความสะอาดได้มากพอแล้ว

การเปลี่ยนตำแหน่ง

หลังจากเปิดใช้ฟังก์ชั่นค้นหาตำแหน่งแล้ว โหมดทำความสะอาดในปุ่มระบุสถานะจะกระพริบ

การย้ายตำแหน่งเอง

1. วาง Robot Cleaner ใกล้ตำแหน่งเดิมก่อนที่จะย้ายออกมา
   ※ การค้นหาตำแหน่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อ Robot Cleaner อยู่ใกล้กับตำแหน่งเดิมที่ย้ายออกมา
   ※ ถ้ามีการย้ายจากตำแหน่งทำความสะอาดเดิมไกลกว่า 1 ม. Robot Cleaner จะค้นหาตำแหน่งก่อนหน้านี้ได้ยากขึ้น

ตำแหน่งของเหตุการณ์ต่างๆ

2. กดปุ่ม START/STOP ใน Robot Cleaner หรือปุ่ม START ในรีโมทคอนโทรล Robot Cleaner จะเริ่มค้นหาตำแหน่งพร้อมกับมีเสียงพูดดังออกมา
   ※ เมื่อค้นหาตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว Robot Cleaner จะเริ่มทำความสะอาดจากจุดเดิมที่ย้ายมา ถ้าการค้นหาตำแหน่งล้มเหลว Robot Cleaner จะเริ่มทำงานใหม่ตั้งแต่ต้น

ตำแหน่งของเหตุการณ์ต่างๆ

คำแนะนำ

- ถ้ามีการปิดเครื่องตอนที่ฟังก์ชั่นค้นหาตำแหน่งกำลังทำงานอยู่ ระบบจะยกเลิกการทำงานของฟังก์ชั่นนี้
- การค้นหาตำแหน่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้า Robot Cleaner อยู่ใกล้ตำแหน่งเดิมที่ถูกย้ายมา

ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ

Robot Cleaner ใช้คุณสมบัติ Smart Diagnosis เพื่อสั่งงานการตรวจสอบสภาพของตนเอง ถ้าเจอความผิดปกติจากการตรวจสอบสภาพ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ LG Electronics ที่อยู่ใกล้บ้าน

※ **ในช่วงการทำงานของ Smart Diagnosis ใน Robot Cleaner จะเคลื่อนที่ในรัศมี 50 ซม. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีวัตถุใดๆอยู่ในรัศมี 1 ม. รอบโฮมสเตชั่นก่อนที่จะเริ่มการทำงาน Smart Diagnosis**

1. เปิดสวิทช์พาวเวอร์ที่อยู่ด้านหลังเป็น ON หลังจากตรวจสอบให้แน่ใจว่า Robot Cleaner เสียบต่อกับโฮมสเตชั่นแล้ว

   ※ **คุณสามารถสั่งงาน Smart Diagnosis ได้เฉพาะตอนที่ Robot Cleaner เชื่อมต่อกับโฮมสเตชั่นเท่านั้น**

2. กดปุ่ม 'Diagnosis' ในรีโมทคอนโทรล จากนั้นขั้นตอนการตรวจสอบสภาพจึงเริ่มต้นขึ้นพร้อมกับมีเสียงบอกว่า 'เริ่มต้นการตรวจสอบสภาพอัจฉริยะของ HOM-BOT โปรดถอยออกมาและยกวัตถุใดๆ ในรัศมี 1 เมตรหรือประมาณ 3 ฟุตออกไป'

   ※ **ถ้าเชื่อมต่อแผ่นทำความสะอาดอยู่ ขั้นตอนนี้จะไม่สามารถทำงานได้**

3. หลังจากทำขั้นตอน Smart Diagnosis เสร็จแล้ว Robot Cleaner จะเคลื่อนที่กลับไปยังโฮมสเตชั่นและแจ้งผลลัพธ์ให้ทราบผ่านเสียงพูด
   เมื่อเครื่องพูดข้อความจบแล้ว โปรดกดปุ่ม 'HOME' ผ่านรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์หลักอีกครั้งเพื่อฟังข้อความซ้ำ ถ้าต้องการยกเลิกขั้นตอนการตรวจสภาพ โปรดกดปุ่ม 'Stop/OK' ในรีโมทคอนโทรลหรืออุปกรณ์หลัก

   ※ **หลังจากพูดรายงาน Smart Diagnosis เสร็จแล้ว Robot Cleaner จะเริ่มการชาร์ทแบตเตอรี่ใหม่เมื่อผ่านไป 1 นาที**

   ※ **ถ้าเจอความผิดพลาดกับเซนเซอร์อันใดอันหนึ่งตอน Smart Diagnosis ระบบจะรายงานเป็นเสียงพูดให้ทราบ และอุปกรณ์จะไม่ย้ายกลับไปยังโฮมสเตชั่น**

คำแนะนำ

- โปรดอย่าสัมผัส Robot Cleaner หรือรบกวนการทำงานก่อนขั้นตอน Smart Diagnosis จะเสร็จสมบูรณ์ ถ้ามีความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ โปรดปรับสวิทช์พาวเวอร์เป็น OFF จากนั้น ON อีกครั้งเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อ
- Smart Diagnosis จะไม่เริ่มการทำงานในกรณีดังต่อไปนี้ ซึ่งในแต่ละกรณี โปรดตรวจสอบปัญหาแล้วลองใหม่
  - Robot Cleaner ไม่ได้เชื่อมต่อกับโฮมสเตชั่น
  - ระดับแบตเตอรี่ไม่พอ
  - ไม่ได้ใส่แผ่นกรองถาดใส่ผง
  - เสียบต่อแผ่นทำความสะอาดอยู่

ระบบตรวจสอบอัจฉริยะ

หลังจากทำขั้นตอน Smart Diagnosis เสร็จแล้ว และมีเสียงรายงานออกมา โปรดศึกษาตารางด้านล่าง เพื่อดำเนินมาตรการที่เหมาะสม

ข้อความเสียง	มาตรการ (สำหรับอ้างอิง)
Starting HOM-BOT smart diagnosis. Please step away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet.	นำวัตถุต่างๆที่อยู่ในรัศมี 1 ม. รอบๆโฮมสเตชั่นออกไป จากนั้นถอยห่างออกมาจนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์
HOM-BOT needs to be charging in order to activate smart diagnosis. Please dock the HOM-BOT to the home station.	นำ Robot cleaner ไปยังโฮมสเตชั่นเพื่อชาร์ทแบตเตอรี่
Starting HOM-BOT smart diagnosis. Reservation has been cancelled for smart diagnosis. Please step away and remove any items within 1 meter, or about 3 feet.	
No defect found during diagnosis.	
Unable to initiate smart diagnosis due to a low battery. Please try again after battery is charged.	โปรดสั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้งหลังจากชาร์ทแบตเตอรี่แล้ว
Please check that the dust bin and filter are properly installed.	เปิดฝาครอบถาดใส่ผงเพื่อตรวจสอบภายในถาด
HOM-BOT will not charge due to infrared sensor error. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	สั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้ง ถ้าเครื่องยังคงพูดข้อความเดิมซ้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
HOM-BOT will not charge due to ultrasonic sensor error.	สั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้ง ถ้าเครื่องยังคงพูดข้อความเดิมซ้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
HOM-BOT will not charge due to a problem with the cliff sensors on bottom. Please wipe the sensors clean.	ทำความสะอาดเซนเซอร์พื้นต่างระดับที่บริเวณด้านล่างตอนหน้าของเครื่อง
Please clean the camera sensor on bottom right side.	ทำความสะอาดเซนเซอร์ของกล้องบริเวณด้านขวาล่าง
Please clean the obstacle detecting sensor windows on the left and right side of the HOM-BOT.	ทำความสะอาดเลนส์เซนเซอร์ตรวจจับสิ่งกีดขวางบริเวณด้านซ้ายและขวา
A problem has been found on the Gyro Sensor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	สั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้ง ถ้าเครื่องยังคงพูดข้อความเดิมซ้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
Please check for foreign material on the left wheel.	ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในล้อด้านซ้าย
Please check for foreign material on the right wheel.	ตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมในล้อด้านขวา
A problem has been found on the left wheel sensor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	สั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้ง ถ้าเครื่องยังคงพูดข้อความเดิมซ้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
A problem has been found on the right wheel sensor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	สั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้ง ถ้าเครื่องยังคงพูดข้อความเดิมซ้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
A problem has been found with the brush. Please check for any foreign material.	โปรดตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมที่ติดอยู่ในแปรง
A problem has been found in the suction motor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	สั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้ง ถ้าเครื่องยังคงพูดข้อความเดิมซ้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
A problem has been found in the acceleration sensor. Please try smart diagnosis again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again. If the problem continues, please contact LG Electronics customer care.	สั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้ง ถ้าเครื่องยังคงพูดข้อความเดิมซ้ำ โปรดติดต่อศูนย์บริการ LG Electronics
In order to listen to the smart diagnosis result again, please press the charging button. To stop, please press the stop button.	ถ้าต้องการฟังผลการตรวจสอบซ้ำ โปรดกดปุ่ม 'Home' หรือกด 'Stop/OK' เพื่อจบการตรวจสอบ
Smart diagnosis mode will be turned off.	
Smart Diagnosis mode will not operate with the mop plate attached. Please try again after removing it.	สั่งงาน Smart Diagnosis อีกครั้งหลังจากถอดแผ่นทำความสะอาดออก
Smart diagnosis has failed to complete its diagnostics. Please try again after turning the main power switch on the back of the HOM-BOT 'Off' then 'On' again.	กดสวิทช์หลักเป็น OFF จากนั้นเปลี่ยนเป็น ON อีกครั้งเพื่อทำการตรวจสอบต่อ ห้ามแตะหรือรบกวนการทำงานของ Robot Cleaner จนกว่าการตรวจสอบจะเสร็จสมบูรณ์
Please check if the charging terminal is damaged or dirty.	ทำความสะอาดด้านล่างเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่บนโฮมสเตชั่น

การทำความสะอาดกล่องเก็บฝุ่น

ถ้าถาดใส่ผงเต็ม แรงดูดจะลดลง
ทำความสะอาดถาดใส่ผงก่อนและหลังการทำความสะอาดทุกครั้ง
ทำความสะอาดถาดใส่ผงโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดฝาครอบถาดใส่ผงฝุ่น โดยการกดปุ่ม PUSH ใน Robot Cleaner

2. จับด้ามจับของถาดใส่ผงและดึงขึ้นมา

3. ดึงขอยึดที่อยู่ด้านซ้ายของฝาครอบแผ่นกรองบริเวณด้านหลังของถาดใส่ผงฝุ่นเพื่อแยกแผ่นกรองและฟองน้ำออกมาก่อน
   ※ หมายเหตุ การถอดแผ่นกรองออกมาอาจทำให้ฝุ่นร่วงลงมาได้
   ※ อ้างอิงคู่มือหน้า 30 ตอนที่ทำความสะอาดแผ่นกรองถาดใส่ผง

4. ยกฝาครอบขึ้นในขณะกดปุ่มแยกชิ้นส่วนของถาดใส่ผง

5. เทผงฝุ่นทิ้งและทำความสะอาดโดยใช้แปรงทำความสะอาดหรือใช้น้ำล้าง

6. หลังจากล้างน้ำเสร็จแล้ว โปรดตากถาดใส่ผงให้แห้งในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก แต่ห้ามนำไปตากแดด

7. ตอนที่ประกอบหรือใส่ถาดใส่ผงที่ทำความสะอาดแล้ว โปรดปิดฝาและใส่แผ่นกรองฟองน้ำและแผ่นกรอง HEPA ด้วย
   ※ โปรดอ่านคู่มือการประกอบชิ้นส่วนในหน้า 30

8. ใส่ถาดใส่ผงใน Robot Cleaner แล้วปิดฝาครอบ

คำแนะนำ

- การทำงานโดยไม่ได้ใส่แผ่นกรองลงไปในถาดใส่ผงอาจทำให้มอเตอร์เสีย และไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้การประกัน
- หลังจากทำความสะอาดถาดใส่ผงแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าประกอบแผ่นกรองกับถาดใส่ผงให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
  ถ้าคุณเริ่มทำความสะอาดโดยที่ไม่ใส่แผ่นกรองกับถาดใส่ผง หรือไม่ได้ใส่ชุดแผ่นกรอง ระบบจะส่งเสียงเตือนว่า 'โปรดตรวจสอบถาดใส่ผงและแผ่นกรองว่าติดตั้งอย่างถูกต้องแล้วหรือไม่'
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิดฝาครอบถาดใส่ผงแน่นแล้ว
  หลังจากทำความสะอาดถาดใส่ผง เพื่อที่จะสามารถปิดฝาครอบโดยง่ายและถูกต้อง

การทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น

แผ่นกรองถาดใส่ผงประกอบด้วย แผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองฟองน้ำ
ทำความสะอาดทั้งแผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองฟองน้ำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดึงขอยึดที่อยู่ด้านซ้ายของโมดูลแผ่นกรอง HEPA ที่อยู่ด้านหลังของถาดใส่ผงเพื่อแยกแผ่นกรอง HEPA และฟองน้ำออกจากกัน

2. ทำความสะอาดผงฝุ่นขนาดเล็กในแผ่นกรอง HEPA อย่างละเอียด โดยใช้เครื่องดูดฝุ่นหรือแปรงทำความสะอาด
   ※ ห้ามใช้น้ำล้างแผ่นกรอง HEPA แรงดูดจะลดลง

3. ใช้แปรงทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดแผ่นกรองฟองน้ำ ถ้าใช้น้ำล้าง นำแผ่นกรองฟองน้ำไปตากให้แห้งในที่ร่ม ก่อนนำไปติดตั้ง

4. ประกอบแผ่นกรอง HEPA และแผ่นกรองฟองน้ำในชุดแผ่นกรองตามขั้นตอนต่อไปนี้

   ※ เสียบตัวล็อกสี่เหลี่ยมในแผ่นกรอง HEPA ให้ตรงกับสล็อทของโครงแผ่นกรอง

   ※ ระวังการประกอบแผ่นกรอง HEPA และฟองน้ำลงไปในโครงแผ่นกรองอย่างไม่ถูกต้อง

คำแนะนำ

- ถ้าต้องการคงประสิทธิภาพของ Robot Cleaner เอาไว้ โปรดทำความสะอาดแผ่นกรอง HEPA สัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อย โดยใช้แปรงหรือเครื่องดูดฝุ่น
- ถ้าคุณสั่งงาน Robot Cleaner โดยนำเอาชุดแผ่นกรองประกอบเข้าไปหาถาดใส่ผงโดยไม่ได้ใส่แผ่นกรอง ฝุ่นอาจเข้าไปในตัวเครื่องและทำให้เครื่องเสียได้

การทำความสะอาดแปรง

แปรงหมุนที่อยู่ด้านล่างของ Robot Cleaner ช่วยในการรวบรวมฝุ่น
ทำความสะอาดแปรงตามขั้นตอนต่อไปนี้

※ **ก่อนทงายอุปกรณ์หลัก โปรดวางผ้านุ่มๆ บนพื้น แล้วถอดถาดใส่ผงออกมา มิฉะนั้นแล้วอุปกรณ์หลักอาจมีรอยถลอก และฝุ่นอาจร่วงออกมาจากถาดใส่ผงได้**

1 กดสวิทช์พาวเวอร์ไปเป็น OFF ก่อนเริ่มทำความสะอาด หงาย Robot Cleaner แล้ววางลงไปบนผ้านุ่มๆ

2 Aหลังจากตรวจสอบวัตถุแปลกปลอมแล้ว กดขอยึดและดึงขึ้นเพื่อแยกชุดแปรงออกมา

3 ใช้เครื่องมือทำความสะอาดกำจัดเส้นผม เศษวัสดุ หรือวัตถุแปลกปลอมในแปรงและวงล้อเส้นขนาดเล็ก 2 ล้อออกมา

4 ดันแปรงจนสุดถึงแกนสีเหลือง

5 ตอนที่ดันแปรง ยกส่วนที่เป็นแกนสีขาวขึ้นมาเพื่อแยกจากชิ้นส่วนหลัก

6 ทำความสะอาดแปรงอย่างระมัดระวังด้วยเครื่องดูดฝุ่นหรือกรรไกร

7 วางขอยึด (ทรงสี่เหลี่ยม) บริเวณด้านหลังของแปรงให้ลงสล็อต โดยให้สีตรงกัน

8 ในขณะที่ดันแปรงไปตามทิศทางของลูกศร วางขอยึด (ทรงสี่เหลี่ยม) ในบริเวณทิศตรงข้ามให้ตรงกับสล็อท

9 กดลงและปิดชุดแปรงจนกระทั่งได้ยินเสียง 'แกร็ก' จากขอยึดทั้งสองข้าง

※ ระวังอย่าทำให้ฝาหนีบขนแปรงด้านข้างในขณะปิดฝา

การทำความสะอาดเซนเซอร์/เทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่

เซนเซอร์เหล่านี้ช่วยให้ Robot Cleaner เจอสิ่งกีดขวาง บันได และโฮมสเตชั่นเพื่อชาร์ทแบตเตอรี่ ถ้าต้องการคงประสิทธิภาพของ Robot Cleaner เอาไว้ โปรดทำความสะอาดเซนเซอร์และเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่เป็นประจำดังต่อไปนี้

1. ปิดปุ่มพาวเวอร์ที่อยู่ด้านล่างของ Robot Cleaner
   ถ้าพยายามทำความสะอาด Robot Cleaner ตอนที่ยังไม่ได้ปิดเครื่องอาจเกิดอาการบาดเจ็บได้

2. วางผ้านุ่มๆบนพื้น หงาย Robot Cleaner แล้วนำไปวางบนผ้า

※ **โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ถอดถาดใส่ผงออกก่อนที่จะหงาย Robot Cleaner มิฉะนั้นแล้ว ฝุ่นในถาดใส่ผงอาจร่วงออกมาได้**

3. ใช้ผ้านุ่มๆหรือแปรงทำความสะอาดเช็ดฝุ่นออกจากเซนเซอร์พื้นต่างระดับ เซนเซอร์กล้อง และเซนเซอร์อัลตร้าโซนิก รวมทั้งเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่ตามคำอธิบายด้านล่าง

คำแนะนำ

- ห้ามทำความสะอาด Robot Cleaner โดยการพ่นน้ำ ทินเนอร์ เบนซิน หรือของเหลวอื่นๆ ลงไปในโดยตรง
- โทรหาศูนย์ฐริการถ้าเซนเซอร์หรือเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่เสียหาย เซนเซอร์และเทอร์มินอลที่เสียหายอาจสร้างความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ได้
- ทำความสะอาดเซนเซอร์/เทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่โดยใช้แปรงทำความสะอาด

การทำความสะอาดแปรงด้านข้าง

วัตถุแปลกปลอมหรือวัสดุต่างๆ อาทิเส้นผมอาจติดอยู่ที่แปรงด้านข้างได้ กำจัดวัตถุแปลกปลอมเหล่านี้อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

ถ้ามีวัตถุแปลกปลอมจำนวนมากเกินไปติดอยู่ที่แปรง แปรงอาจเสียหายได้

ถ้าทำความสะอาดพื้นที่ขรุขระหรือกำแพงมากเกินไป แปรงด้านข้างอาจงอและเสียหายได้ ถ้าแปรงงอ โปรดใช้วิธีการดังต่อไปนี้เพื่อดัดแปรงด้านข้าง

1. ขั้นตอนต่อไปนี้มีประสิทธิภาพสำหรับการฟื้นฟูสภาพของแปรงที่ผิดรูปร่าง

2. ปิดสวิทช์หลักที่อยู่ด้านหลังของตัวเครื่อง

3. นำ Robot Cleaner ไปวางที่ปลายโต๊ะ เพื่อทำความสะอาดแปรงด้านข้างได้ง่ายขึ้น
   โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า Robot Cleaner ไม่มีโอกาสร่วงลงมาจากโต๊ะ

4. นำแปรงด้านข้างแช่ลงไปในน้ำอุ่น

5. กดแปรงด้านข้างลงเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที เพื่อที่แปรงทั้งหมดจะได้แช่ลงไปในน้ำ

6. ใช้มือรีดแปรงไปมาอย่างช้าๆ

7. หมุนแปรงด้านข้างแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนของข้อ 4-6 ซ้ำสำหรับแต่ละส่วนของแปรง

8. ใช้แปรงด้านข้างเฉพาะเมื่อแปรงแห้งสนิทแล้วเท่านั้น

การจัดการแปรงด้านข้าง

1. ถอดน็อตออกโดยใช้ไขควง จากนั้นแยกแปรงด้านข้างออกจากอุปกรณ์หลัก
2. กำจัดเส้นผมหลังจากแยกชิ้นส่วนออกจากแล้ว
3. ประกอบแปรงด้านข้างกับชิ้นส่วนโดยใส่ลงไปในด้านล่างของ Robot Cleaner โปรดดูว่าเครื่องหมาย 'R' และ 'L' ของแปรงตรงกับชิ้นส่วนของ Robot Cleaner แล้ว

การทำความสะอาดผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์ (อุปกรณ์เสริม)

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงกลิ่นไม่พึงประสงค์ คุณควรล้างผ้าทำความสะอาดเพื่อกำจัดเศษดินและผงฝุ่นออกไป ปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้เพื่อล้างผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์

1. แยกผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์ออกจากแผ่นติดผ้าทำความสะอาด

2. ทำความสะอาดโดยใช้น้ำอุ่น

3. นำผ้าไปตากแดดให้แห้ง แล้วจึงค่อยนำกลับมาใช้

   ※ ถ้านำผ้าที่เปียกหรือชื้นมาใช้ Robot Cleaner อาจทำงานผิดปกติได้

คำแนะนำ

- เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์เสียหาย โปรดใช้ผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์ที่ให้มาพร้อมกับ Robot Cleaner เท่านั้น
- คุณสามารถซื้อผ้าไมโครไฟเบอร์ได้เพิ่มเติมจากศูนย์บริการ LG Electronics เท่านั้น

เมื่อข้อความเสียง, "The wheels are not touching the floor. Please move HOM-BOT onto flat floor."

ระบบจะส่งเสียงเตือนนี้ถ้าล้อไม่ได้สัมผัสพื้น เนื่องจากเหตุผลข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

- ล้อติดกับประตูหน้า เฉลียง บันได ฯลฯ หรือไม่
  ▶ ย้าย Robot Cleaner ไปวางบนพื้นราบ

เมื่อข้อความเสียง, "Please remove any foreign material on the left/ right wheel."

- มีสิ่งแปลกปลอมอยู่บริเวณล้อหรือไม่
  ▶ วางผ้านุ่มลงไปบนพื้น หงาย Robot Cleaner แล้ววางลงไปบนผ้า สังเกตบริเวณล้อแล้วกำจัดวัตถุแปลกปลอมต่างๆ
  ※ **โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดถาดใส่ผงออกก่อนหงายอุปกรณ์หลัก มิฉะนั้นแล้ว ฝุ่นในถาดใส่ผงอาจร่วงออกมาได้**

เมื่อข้อความเสียง, "HOM-BOT cannot continue cleaning. Please check the area around it."

ระบบจะส่งเสียงเตือนนี้ถ้า Robot Cleaner ไม่สามารถทำความสะอาดได้ต่อ เนื่องจากเกิดสภาพไม่พึงประสงค์ในการทำงาน

- Robot Cleaner ติดใช่หรือไม่
  ▶ หลังจากดึงชิ้นส่วนที่ติดให้หลุดออกมาแล้ว โปรดวาง Robot Cleaner ลงไปบนพื้นราบ

วิธีการจำแนกปัญหา

เมื่อข้อความเสียง, "Please check that the dust bin and filter are properly installed."

ระบบจะส่งเสียงเตือนถ้าไม่ได้ใส่ถาดใส่ผงฝุ่นหรือแผ่นกรอง

- ติดตั้งถาดใส่ผงฝุ่นใน Robot Cleaner หรือไม่
  ▶ เปิดฝาครอบถาดใส่ผงฝุ่นแล้วตรวจสอบว่า ติดตั้งถาดใส่ผงฝุ่นแล้วหรือยัง
  ▶ ห้ามเปิดฝาถาดใส่ผงฝุ่นทิ้งไว้โดยเด็ดขาด

- โปรดตรวจสอบว่าชุดแผ่นกรองติดตั้งลงไปในถาดใส่ผงฝุ่นแล้ว

เมื่อข้อความเสียง, "Battery is low. Please move HOM-BOT onto the home station to charge."

ถ้าปริมาณแบตเตอรี่แทบไม่มีเหลือแล้ว ระบบจะส่งเสียงแจ้งว่า 'แบตเตอรี่เหลือน้อย'

- โปรดเริ่มการชาร์ทแบตเตอรี่ของ Robot Cleaner โดยการนำกลับไปที่โฮมสเตชั่น
  ▶ เมื่อ Robot Cleaner เสียบต่อกับแท่นชาร์ทได้แล้ว อุปกรณ์จะเริ่มทำการชาร์ทแบตเตอรี่พร้อมกับมีเสียงเพลงดังออกมา

เมื่อข้อความเสียง, "Please remove any foreign material from the brush on the bottom of the HOM-BOT."

ระบบจะส่งเสียงเตือนนี้ ถ้ามีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ที่แกนหมุนของแปรง

วางผ้านุ่มๆ บนพื้น หงาย Robot Cleaner แล้ววางลงไปบนผ้า

※ ก่อนหงายอุปกรณ์หลัก โปรดถอดถาดใส่ผงออกมาก่อน มิฉะนั้นแล้ว ฝุ่นอาจร่วงออกมาจากถาดใส่ผงได้

- แปรงส่งเสียงดัง หรือมีเสียงผิดปกติ
  - ▶ ยืนยันว่า ติดตั้งแปรงกับตัวเครื่องอย่างถูกต้องแล้วหรือยังโดยการตรวจสอบร่องของแปรง
  - ▶ ถอดแปรงออกจาก Robot Cleaner แล้วกำจัดวัตถุแปลกปลอมออกจากแปรง

- แปรงหรือแปรงด้านข้างติด
  - ▶ กำจัดวัตถุแปลกปลอม อาทิสายเคเบิล หรือเส้นผมที่ติดอยู่บริเวณด้านข้างของแปรงหรือในแปรงออกไป

※ ถ้าต้องการศึกษาขั้นตอนนี้อย่างละเอียด โปรดอ่านคู่มือหน้า 31, 33

ก่อนที่คุณจะติดต่อศูนย์บริการ

การยืนยันก่อนรายงานว่า Robot Cleaner เสีย

ปัญหา	วิธีการแก้ปัญหา (หน้าอ้างอิง)
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	ตรวจสอบว่าเปิดสวิทช์แล้ว (หน้า 15)
พาวเวอร์ปิดเองโดยอัตโนมัติ	นี่ไม่ใช่อาการเสีย Robot Cleaner มีฟังก์ชั่นประหยัดพลังงานในตัว ถ้าหากเปิดเครื่องแล้วไม่มีการใช้งานภายใน 10 นาที ระบบจะปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติ (หน้า 17)
Robot Cleaner ไม่ยอมชาร์ทแบตเตอรี่	▶ ตรวจสอบว่าเปิดสวิทช์อุปกรณ์หลักแล้วหรือยัง ▶ นำเอาวัตถุที่ตั้งอยู่รอบๆ โฮมสเตชั่นออกไป (หน้า 15) ▶ ยืนยันว่าเสียบสายไฟกับโฮมสเตชั่นแล้ว (หน้า 14) ▶ ใช้ผ้าแห้งเช็ดเทอร์มินอลชาร์ทแบตเตอรี่
แรงดูดอ่อนลง	▶ ดูว่ามีวัตถุแปลกปลอมขวางท่อดูดอยู่หรือไม่ (หน้า 31) ▶ นำถาดใส่ผงไปเททิ้ง (หน้า 29) ▶ ทำความสะอาดแผ่นกรองถาดใส่ผง (หน้า 30)
เสียงเริ่มดังขึ้น	▶ ยืนยันว่าใส่ถาดใส่ผงฝุ่นถูกต้องหรือไม่ ▶ ยืนยันว่าใส่แผ่นกรองถาดใส่ผงถูกต้องหรือไม่ (หน้า30) ▶ ดูว่ามีวัตถุแปลกปลอมติดอยู่ที่แปรงหรือไม่ (หน้า 31)
Robot Cleaner ไม่ทำงาน	▶ ยืนยันว่าเปิดสวิทช์พาวเวอร์แล้วหรือยัง (หน้า 15) ▶ ยืนยันว่าแบตเตอรี่ชาร์ทเต็มแล้วหรือยัง (หน้า 18)
แปรงไม่หมุน	▶ ทำความสะอาดแปรง (หน้า 31) ▶ ยืนยันว่าติดตั้งแปรงอย่างถูกต้องแล้วหรือยัง (หน้า 31)
การเคลื่อนไหวหรือเส้นทางการเคลื่อนที่ผิดปกติ	▶ ใช้ผ้านุ่มๆเช็ดเซนเซอร์ (หน้า 32) ▶ ถ้าติดผ้าอัลตร้าไมโครไฟเบอร์อยู่ โปรดยืนยันว่าติดผ้าอย่างถูกต้องแล้ว (หน้า 25) ▶ ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่
ไม่สามารถใช้รีโมทคอนโทรลร่วมกับ Robot Cleaner ได้	▶ เปลี่ยนถ่านไฟฉายของรีโมทคอนโทรล (หน้า 12) ▶ ยืนยันว่ารีโมทคอนโทรลอยู่ในระยะของอุปกรณ์หลักหรือน้อยกว่า 3 ม. (หน้า 12) ▶ ตรวจสอบว่าเปิดเครื่องแล้วหรือยัง (หน้า 15)

รายละเอียดจำเพาะผลิตภัณฑ์

รายการ/รุ่น	LG Robot Cleaner VR6260 Ser. / VR6270 Ser.
ขนาดภายนอก	340 มม. × 340 มม. × 89 มม.
น้ำหนัก	3 กก.
อัตราการใช้พลังงาน	18 วัตต์
แบตเตอรี่ (ชาร์ทเต็มที่)	DC 16.8 โวลต์
ความเร็วในการเคลื่อนที่	350 มม/วินาที (สูงสุด)
เวลาในการใช้งาน	ประมาณ 100 นาที (คำนวณจากการใช้งานบนพื้นไม้ทั่วไป)
เวลาในการชาร์ทแบตเตอรี่	3 ชั่วโมง
ฟังก์ชั่นหลัก	Turbo Mode (โหมดเทอร์โบ) Learning Mode (โหมดเรียนรู้) การค้นหาสิ่งกีดขวาง ฟังก์ชั่นป้องกันการพุ่งไปอย่างรวดเร็ว การตั้งเวลาทำความสะอาด หน้าจอแสดงข้อผิดพลาด ระบบค้นหาทิศทาง ระบบชาร์ทแบตเตอรี่อัตโนมัติ/ทำเอง ผ้าเช็ดแห้ง (การทำความสะอาด) การทำความสะอาดตามซอกมุม ระบบข้อความเสียง ระบบวาดแผนที่ Spot cleaning (ทำความสะอาดเฉพาะจุด) Repeat Cleaning (การทำความสะดาดซ้ำ) การทำความสะอาด My Space (พื้นที่ของฉัน) Cell by Cell cleaning (การทำความสะอาดทีละจุด) การทำความสะอาดแบบซิกแซก

รายการ/รุ่น	โฮมสเตชั่น (VR621)
ขนาดภายนอก	236 มม. × 181 มม. × 128 มม.
อัตรากำลังไฟ	220 V~ 50 Hz
กำลังโวลเตจส่งออก/กระแสไฟ	DC 17.1 โวลท์ / 1.1 แอมป์
อัตราการใช้พลังงาน	23 วัตต์

รายการ/รุ่น	แบตเตอรี่
ประเภท	ลิเธียมไอออนโพลีเมอร์แบตเตอรี่
อัตรากำลังไฟ	DC 14.8 โวลท์ / 1900 mAh

รายการอ้างอิง

แจ้งเตือนซอฟต์แวร์เปิดเผยซอร์ซโค้ด

ถ้าต้องการดูซอร์ซโค้ดภายใต้ลิขสิทธิ์ของ GPL, LGPL, MPL และลิขสิทธิ์เปิดเผยซอร์ซโค้ดอื่นๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ โปรดเข้าไปที่ http://opensource.lge.com
นอกเหนือจากซอร์ซโค้ดแล้ว ผู้ใช้ยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเงื่อนไขลิขสิทธิ์อ้างอิง การปฏิเสธการรับประกัน และแจ้งเตือนลิขสิทธิ์ได้ด้วย

วิธีถอดและประกอบแบตเตอรี่

ปิดสวิทช์หลักที่อยู่ด้านหลังซ้ายของ Robot Cleaner

วางผ้านุ่มๆบนพื้น ถอดถาดใส่ผงออกแล้วหงาย Robot Cleaner

ถอดน็อตโดยใช้ไขควง

ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์

ถอดสายไฟออกจากแบตเตอรี่ในขณะกดขอยึด

ประกอบแบตเตอรี่คืนโดยย้อนกลับวิธีการที่ทำไปแล้ว

⚠ คำเตือน

โปรดระวังไฟไหม้ ระเบิด ไฟช็อต หรือการแตกหัก

- ห้ามชาร์ทชุดแบตเตอรี่โดยใช้แท่นชาร์ทชนิดอื่นๆ นอกจากแบตเตอรรี่ให้มาพร้อมกับตัวเครื่องตั้งแต่แรก
- การทำตก บีบ เจาะ ตัด หรือช็อต อาจทำให้แบตเตอรี่เสียได้
- ห้ามถอดชุดแบตเตอรี่เองไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
  ถ้าชุดแบตเตอรี่เสียหรือทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อศูนย์บริการ
- อย่านำชุดแบตเตอรี่ไปอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนหรือห้ามนำไปเผาหรือแช่ในน้ำ
- ห้ามนำชุดแบตเตอรี่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ชื้นหรือเปียกตอนที่กำลังชาร์ทแบตเตอรี่อยู่
- อย่านำชุดแบตเตอรี่อยู่ใกล้มือเด็ก ทารก หรือสัตว์เลี้ยง

การกำจัดแบตเตอรี่/ช่องเก็บแบตเตอรี่ที่เสีย

1. สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีเครื่องหมายกากบาทที่ติดกับแบตเตอรี่และช่องเก็บแบตเตอรี่หมายความว่า ผลิตภัณฑ์อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ European Directive 2006/66/CE
2. สัญลักษณ์นี้อาจมีสัญลักษณ์ทางเคมีประกอบด้วย ปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) หรือตะกั่ว (Pb) ถ้าแบตเตอรี่มีปรอทมากกว่า 0.0005% แคดเมียมมากกว่า 0.002% หรือตะกั่วมากกว่า 0.004%
3. การกำจัดแบตเตอรี่/ช่องเก็บแบตเตอรี่ ควรดำเนินการแยกจากระบบจัดเก็บขยะของเทศบาล แต่ผ่านศูนย์รวบรวมขยะพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานในท้องถิ่น
4. การกำจัดแบตเตอรี่หรือช่องเก็บแบตเตอรี่เก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบในเชิงลบต่อสภาพแวดล้อม สัตว์เลี้ยง หรือสุขภาพของมนุษย์
5. ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดแบตเตอรี่/ช่องเก็บแบตเตอรี่เก่า โปรดติดต่อเทศบาล ศูนย์กำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า

1. สัญลักษณ์ถังขยะติดล้อที่มีกากบาทติดกับผลิตภัณฑ์หมายถึงผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความคุ้มครองของ European Directive 2002/96/EC
2. การกำจัดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าควรดำเนินการแยกจากระบบกำจัดขยะของเทศบาล แต่ผ่านศูนย์รวบรวมขยะที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่น
3. การกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์
4. ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำจัดเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า โปรดติดต่อเทศบาล ศูนย์บริการกำจัดขยะ หรือร้านค้าที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

LG

Life's Good

Made in Korea