Model	VC6230FH		
Language	English		
Page	32	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 80g	Size(W*H)	185×260（mm）
Date	2014.01.10	Designer	Li Yue
Part No.	MFL67854607	Description	Owners Manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

NEW TYPE CYCLONE VACUUM CLEANER

This information contains important instructions for the safe use and maintenance of the vacuum cleaner. Especially, please read all of the information on page 5, 6, 7 for your safety. Please keep this manual in an easily accessible place and refer to it anytime.

L'ASPIRATEUR SANS SAC CYCLONIQUE

Le présent manuel contient des éléments importants relatifs à la sécurité d'usage et à l'entretien de l'aspirateur.
Veuillez lire attentivement les pages 8 à 10 avant utilisation de l'aspirateur.
Rangez ce manuel dans un endroit où il restera facilement accessible pour consultation.

VC6230FH

MFL67854607

www.lg.com

Table of contents
Table des matières

Important safety instructions ..... **5~7**
Consignes importantes de sécurité ..... **8~10**

How to use **11**
Manipulation

Assembling vacuum cleaner ..... 11~14
Comment monter l'aspirateur

Operating vacuum cleaner ..... 15~16
Comment manipuler l'aspirateur

Using carpet and floor nozzle / Hard Floor Nozzle 17
Utilisation de la brosse sols durs et moquette

Using Hard Floor Nozzle / Turbine Nozzle 18
Utilisation de la brosse parquet et de la turbo brosse

Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle 19
Utilisation de la brosse Turbo-combi et la brosse mini turbine

Cleaning all floor nozzle 20
Nettoyage des brosses

Using Turbine Nozzle 21
Utilisation de la turbo brosse

Cleaning Turbine nozzle 22
Nettoyage de la turbo brosse

Table of contents
Table des matières

Using accessory nozzles ..... 23~24
Utilisation des accessoires

Emptying dust tank 25
Vidange du bac à poussière

Cleaning dust tank 26
Nettoyage du bac à poussière

Cleaning filters and air guide tank 27
Nettoyage des filtres et du réservoir de guidage d'air

Cleaning exhaust filter 28
Nettoyage du filtre

Assembling Tank Cover & Tank assembly 29
Assemblage du bac à poussières

What to do if your vacuum cleaner does not work 30
Conseils si l'aspirateur ne fonctionne pas

What to do when suction power decreases 30
Conseils lorsque la puissance d'aspiration diminue

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire,electric shock, personal injury,or damage when using the vacuum cleaner.This guide do not cover all possible conditions that may occur.Always contact your service agent or manufacturer about problems that you do not understand. This appliance complies with the following EC Directives:-2006/95/EC Low Voltage Directive-2004/108/EC EMC Directive

This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “WARNING” or “CAUTION.”
These words mean:

WARNING This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause serious bodily harm or death.

CAUTION This symbol will alert you to hazards or unsafe practices which could cause bodily injury or property damage.

WARNING

- **Do not use the vacuum cleaner If the power cord or plug is damaged or faulty.**
  If the power cord is damaged,it must be replaced by an approved LG Electronics Service Agent to avoid a hazard.
- **This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.**
  Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- **This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the unit or when cleaner is not in use.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not vacuum liquid,blade,gesso,substances,or small particles like cement,burning or smoking such as cigarettes,or hot ashes in cleaning.**
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).**
  The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.**
  Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug by pulling on cord.**
  Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated surfaces.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or fire or product damage.
- **Do not allow to be used as toy. Close attention is necessary when used by or near children.**
  Personal injury or product damage could result.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.**
  Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner**
  Fire hazard or product damage could result.
- **Using proper voltage.**
  Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.**
  Failure to do so could result in electrical shock or personal injury or product damage. Doing so result in death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.**
  Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not plug in if control knob is not in OFF position.**
  Personal injury or product damage could result.
  (Depending on model)
- **Keep children away and beware of obstructions when rewinding the cord to prevent personal injury**
  The cord moves rapidly when rewinding.(Depending on model)
- **The hose contains electrical wires. Do not use it if it is damaged, cut or punctured.**
  Failure to do so could result in death,or electrical shock.
  (Depending on model)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ CAUTION

- **Do not put any objects into openings.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use with any opening blocked: keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner without dust tank and/or filters in place.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not use vacuum cleaner to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc.**
  They may damage the cleaner or dust tank .
- **Store the vacuum cleaner indoors.**
  Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **Only use parts produced or recommended by LG Electronics Service Agents.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Use only as described in this manual. Use only with LG recommended or approved attachments and accessories.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **To avoid personal injury and to prevent the machine from falling when cleaning stairs, always place it at the bottom of stairs.**
  Failure to do so could result in personal injury or product damage.
- **Use accessory nozzles in sofa mode.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before replacing in the machine.**
  Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filter in an oven or microwave.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry the filter in a clothes dryer.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Do not dry near an open flame.**
  Failure to do so could result in fire hazard.
- **Always clean the dust tank after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.**
  These products clog the filters,reduce airflow and can cause damage to the cleaner. Failure to clean the dust tank could cause permanent damage to the cleaner.
  (Depending on model)
- **Don ’t grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner.**
  The vacuum cleaner’s body may fall when separating tank and body. Personal injury or product damage could result. **You should grasp the carrier handle** when you are moving the vacuum cleaner.(Depending on model)
- **If after emptying the dust tank the indicator light is on(red), clean the dust tank.**
  Failure to do so could result in product damage.
  (Depending on model)

Thermal protector :
This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner. Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If these conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After the 30 minute period, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified LG authorised Service Agent.

⚠ CAUTION

This hose contains electrical connections:
- do not use to suck up water;
- do not immerse in water for cleaning;
- the hose should be checked regularly and must not be used if damaged.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire et respecter l'ensemble des consignes avant d'utiliser l'aspirateur afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de blessure corporelle ou quelconque dommage. Le présent guide ne détaille pas l'ensemble des situations pouvant se présenter.Toujours contacter un réparateur qualifié ou bien le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.
Cet appareil est conforme aux directives européennes suivantes Directives:-2006/95/EC Directive de Basse Tension -2004/108/EC EMC Directive

Il s'agît du symbole de sécurité.
Ce symbole vous avertit des dangers potentiels qui pourraient vous tuer ou vous blesser ainsi que des tiers.
Tous les messages de sécurité seront précédés des symboles de sécurité ainsi que du mot «AVERTISSEMENT» ou « ATTENTION ».
Ces mots signifient :

Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou le décès.

Ce symbole vous prévient des risques ou des pratiques risquées pouvant provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT

- **N'employez pas l'aspirateur si le cordon de raccordement secteur ou la prise est endommagée ou défectueuse.**
  Si le cordon de raccordement secteur est endommagé, il doit être remplacé par un technicien SAV agréé LG pour éviter un risque.
- **Cet appareil n'est pas adapté pour un usage par des personnes (enfants y compris) présentant des capacités physiquement, sensoriellement ou mentalement réduites, ou le manque d'expérience et de connaissance, sauf sous surveillance d'une personne responsable ou si des instructions adéquates ont été données pour éviter tout les risques inhérents à cette utilisation.**
  Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- **Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance si elles ont pu bénéficier d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil d'une manière sécurisée et si elles comprennent bien les risques. Des enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par un enfant sans supervision.**

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT

- **Débranchez le câble électrique avant de réparer ou de nettoyer l'appareil, ou bien lorsque vous ne l'utilisez pas.**
  Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer des matières incandescentes telles que des cigarettes ou des cendres.**
  Cela pourrait provoquer le décès, un incendie ou un choc électrique.
- **Ne pas aspirer de substances inflammables ou explosives telles que de l'essence, du benzène, des diluants ou du propane (liquide ou gazeux).**
  Les vapeurs de ces substances peuvent créer un incendie ou une explosion. Cela pourrait provoquer un décès ou des blessures corporelles.
- **Ne pas manipuler la prise ou l'aspirateur avec les mains mouillées.**
  Cela pourrait provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Ne pas débrancher en tirant sur le câble.**
  Cela pourrait provoquer un décès ou un choc électrique.
- **Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des parties mobiles.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne pas tirer ou soulever par le câble, ne pas utiliser le câble comme poignée, ne pas faire passer l'appareil sur le câble ou bien le tirer contre des coins ou des angles pointus. Éloignez le câble des surfaces chaudes.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique, un incendie, des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- **Ne doit pas être utilisé comme un jouet. Surveillez les enfants lorsque ceux-ci utilisent l'appareil ou en sont proches.**
  Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels.
- **N'employez pas l'aspirateur si le cordon de raccordement secteur ou la fiche est endommagée ou défectueuse.**
  Si le cordon de raccordement secteur est endommagé, il doit être remplacé par un technicien SAV agréé LG pour éviter un risque.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le faire réparer s'il a été immergé dans l'eau.**
  Cela pourrait provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas continuer d'aspirer si un défaut ou un dommage apparaît ou si une pièce manque.**
  Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Dans ce cas, contactez le service après-vente LG Electronics pour éviter tout risque.
- **Ne pas utiliser de rallonges électriques avec cet aspirateur.**
  Cela pourrait provoquer un incendie ou des dommages matériels.
- **Utiliser la bonne tension électrique.**
  Utiliser une mauvaise tension électrique peut endommager le moteur et blesser l'utilisateur. La tension à utiliser est indiquée sous l'aspirateur. À respecter pour éviter tout risque.
- **Éteignez l'aspirateur avant de le débrancher.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des blessures corporelles.
- **Ne jamais changer la prise.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un choc électrique ou des dommages matériels, et même entraîner la mort. Si la prise ne correspond pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise murale adéquate.
- **Les réparations doivent toujours être réalisées par des techniciens qualifiés.**
  Des mauvaises réparations peuvent faire encourir de sérieux risques à l'utilisateur.
- **Ne brancher l'appareil que si la molette de contrôle est sur la position OFF.**
  Cela pourrait provoquer des blessures corporelles ou des dommages matériels. (Suivant le modèle)
- **Éloignez les enfants et faites attention aux obstacles lorsque vous rembobinez le câble avant d'éviter tout incident.**
  Le câble se rembobine rapidement. (Suivant le modèle)
- **Le tube contient des câbles électriques. Ne pas l'utiliser s'il a été endommagé, coupé ou percé.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer un choc électrique ou un décès. (Suivant le modèle)

⚠ ATTENTION

- **Ne pas insérer d'objets dans les ouvertures.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'appareil si certaines ouvertures sont bloquées : retirez la poussière, la suie, les cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.**
  Le non respect de cette consigne pourrait donc provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur sans le bac à poussières et/ou les filtres en place.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas utiliser l'aspirateur pour ramasser des objets pointus, des petits jouets, des punaises, des trombones, etc.**
  Ceci pourrait endommager l'aspirateur ou le bac à poussières.

CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

⚠ ATTENTION

- **Conservez l'aspirateur en intérieur.**
  Rangez l'appareil après usage pour éviter toute chute.
- **Utilisez uniquement des pièces produites ou recommandées par le service client LG Electronics.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels.
- **Utilisez uniquement l'appareil comme indiqué dans le présent manuel. Utilisez uniquement avec des accessoires et embouts recommandés ou approuvés par LG.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Afin d'éviter toute blessure corporelle et d'éviter que l'appareil ne chute lorsque vous nettoyez les escaliers, placez toujours l'aspirateur en bas de l'escalier.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des blessures personnelles ou des dommages matériels.
- **Utilisez les accessoires en activant le mode sofa sur le variateur poignée.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels.
- **Assurez-vous que les filtres (filtre sortie moteur et filtre pré-moteur) soient entièrement secs avant de les replacer dans l'appareil.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels.
- **Ne pas essayer de sécher le filtre dans un four ou un micro-ondes.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher le filtre dans un sèche-linge.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un risque d'incendie.
- **Ne pas sécher à proximité d'un feu.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer un risque d'incendie.
- **Toujours nettoyer le bac à poussières après avoir aspiré nettoyeurs de tapis, de la poudre ou de la poussière fine.**
  Ces matières peuvent obstruer les filtres, réduire le flux d'air et endommager l'appareil. Ne pas nettoyer le bac à poussière pourrait provoquer des dommages irréversibles à l'appareil. (Suivant le modèle)
- **Ne pas déplacer l'aspirateur en le soutenant par la poignée du bac à poussières.**
  Il se peut que le corps de l'appareil se détache et tombe. Cela pourrait provoquer des dommages ou des blessures corporelles. Déplacez l'appareil en le tenant par la poignée du corps de l'appareil (Suivant le modèle).
- **Si après avoir vidé le bac à poussière, le voyant s'allume (rouge) ou clignote, nettoyez le bac.**
  Le non respect de cette consigne pourrait provoquer des dommages matériels. (Suivant le modèle)

Protecteur Thermique:
Cet aspirateur est muni d'un thermostat spécial qui le protége en cas de surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'appareil.
Vérifiez une éventuelle raison de surchauffe sur l'aspirateur, comme un bac à poussière plein, un tube bouché ou bien un filtre très sale.
Si vous trouvez une des pannes ci-dessus, réparez-la et attendez environ 30 minutes avant de réutiliser l'appareil.
Au bout de 30 minutes, branchez et rallumez l'aspirateur.
Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un technicien qualifié.

⚠ ATTENTION

Ce flexible contient des câbles électriques :
- Ne pas utiliser pour aspirer de l'eau.
- Ne pas immerger l'aspirateur dans l'eau.
- Le flexible doit être vérifié régulièrement et ne doit pas être utilisé s'il est endommagé.

How to use Assembling vacuum cleaner
Manipulation Comment monter l'aspirateur

❶ Carpet and Floor nozzle (depending on model)
Utilisation de la brosse sol dur et moquette (suivant modèle)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Insérez la brosse dans le tube télescopique.

❷ Telescopic pipe (depending on model)
Tube téléscopique (suivant modèle)

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

- Insérez le tube télescopique fermement dans la poignée du flexible.
- Saisissez le loquet à ressort pour allonger le tube.
- Allongez le tube à la longueur désirée.

How to use Assembling vacuum cleaner
Manipulation Comment monter l'aspirateur

❶ Carpet and Floor nozzle (depending on model)
Utilisation de la brosse sol dur et moquette (suivant modèle)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Insérez la brosse dans le tube télescopique.

❷ Telescopic pipe (depending on model)
Tube téléscopique (suivant modèle)

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

- Insérez le tube télescopique fermement dans la poignée du flexible.
- Saisissez le loquet à ressort pour allonger le tube.
- Allongez le tube à la longueur désirée.

How to use Assembling vacuum cleaner
Manipulation Comment monter l'aspirateur

❶ Carpet and Floor nozzle (depending on model)
Utilisation de la brosse sol dur et moquette (suivant modèle)

Push the nozzle into the telescopic pipe.

Insérez la brosse dans le tube télescopique.

❷ Telescopic pipe (depending on model)
Tube téléscopique (suivant modèle)

- Push telescopic pipe firmly into hose handle.
- Grasp the spring latch to expand.
- Pull out the pipe to desired length.

- Insérez le tube télescopique fermement dans la poignée du flexible.
- Saisissez le loquet à ressort pour allonger le tube.
- Allongez le tube à la longueur désirée.

❸ Connecting the hose to the vacuum cleaner
Raccordement du flexible à l'aspirateur

Push the fitting pipe on the flexible hose into the attachment point on the vacuum cleaner. To remove the flexible hose from the vacuum cleaner, press the button situated on the fitting pipe, then pull the fitting pipe out of the vacuum cleaner.

Insérez l'embout du flexible dans le point d'attache de l'aspirateur. Pour retirer le flexible de l'aspirateur, appuyez sur le bouton situé sur l'embout du flexible, puis sortez le flexible de l'aspirateur.

How to use Operating vacuum cleaner
Manipulation Comment manipuler l'aspirateur

❶ How to operate (Hose slide type)
Manipulation du bouton de réglage (si variateur poignée)

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Place the control knob of the hose handle to the required position.
- To turn off, slide control knob to OFF position.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

- Tirez le cordon d'alimentation à la longueur désirée , et branchez le sur le courant.
- Placez le variateur de puissance sur la position désirée
- Pour désactiver cette fonction, réglez le bouton de commande en position Off (Arrêt).
- Appuyez sur le bouton enrouleur de cordon pour enrouler le cordon d'alimentation après l'utilisation.

❶ How to operate (Rotary type)
Manipulation du bouton de réglage (si variateur corps)

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Slide the rotary control knob to adjust the suction level.
- The flexible hose handle has a manual air flow regulator which allows you to briefly reduce the suction level.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

- Tirez le cordon d'alimentation à la longueur désirée , et branchez le sur le courant.
- Faites tourner le variateur rotatif pour démarrer l'aspirateur et ajustez le niveau d'aspiration.
- La poignée du tuyau flexible dispose d'un régulateur de débit d'air manuel qui vous permet de réduire de façon brève le niveau d'aspiration.
- Appuyez sur le bouton enrouleur de cordon pour enrouler le cordon d'alimentation après l'utilisation.

❶ How to operate (ON/OFF type)
Fonctionnement (Modèle-type ON/OFF)

- Pull out the power cord to the desired length and plug into the socket.
- Press the switch button to start the vacuum cleaner.
- The flexible hose handle has a manual air flow regulator which allows you to briefly reduce the suction level.
- Press the cord reel button to rewind the power cord after use.

- Tirez le cordon d'alimentation jusqu'à la longueur souhaitée et branchez-le sur la prise électrique.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en marche l'aspirateur.
- La poignée du tuyau flexible dispose d'un régulateur de débit d'air manuel qui vous permet de réduire de façon brève le niveau d'aspiration.
- Appuyez sur le bouton enrouleur de cordon pour enrouler le cordon d'alimentation après l'utilisation.

❷

❸

❷ Park mode
Positions parking

- To store during vacuuming, for example to move a small piece of furniture or a rug, use park mode to support the flexible hose and nozzle.
  - Slide the hook on the nozzle into the slot on the rear side of vacuum cleaner.

- Si vous souhaitez faire une pause pendant le nettoyage (soulever un tapis, déplacer un meuble, ...), insérez doucement le crochet situé sur la brosse dans l'encoche latérale de l'aspirateur.

❸ Storage
Rangement

- When you have switched off and unplugged the vacuum cleaner, press the cord reel button to automatically rewind the cord.
- You can store your vacuum cleaner in a vertical position by sliding the hook on the nozzle into the slot on the underside of the vacuum cleaner.

- Eteignez l'aspirateur en tournant le bouton de puissance vers la position OFF. Appuyez sur le bouton pour ranger le cordon d'alimentation.
- Insérez délicatement le crochet situé sur la brosse dans l'encoche située sous l'aspirateur, et rangez l'aspirateur.

How to use Using carpet and floor nozzle / Hard Floor Nozzle
Manipulation Utilisation de la brosse sols durs et moquette/de la brosse parquet

❶ Carpet and floor nozzle (depending on model)
Brosse sol dur et moquette (suivant le modèle)

- **The 2 position nozzle**
  This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
- **Carpet or rug position**
  Press the pedal to lift the brush up.
- **Hard floor position** (tiles, parquets floor)
  Press the pedal to lower brush.

- 2 positions possibles pour l'aspiration grâce à la pédale qui permet de changer la position de la tête d'aspiration selon sols durs.
- Position sols durs (carrelage, parquet, ...) Appuyez sur la pédale pour faire descendre la brosse.
- Position tapis ou moquette. Appuyez sur la pédale pour lever la brosse.

❷ Hard Floor Nozzle (depending on model)
Brosse parquet (suivant le modèle)

- Efficient cleaning of hard floors (wood, linoleum, etc)

- Nettoyage efficace des parquets et sols durs. (bois, linoléum, etc.)

How to use Using Hard Floor Nozzle / Turbine Nozzle

Manipulation Utilisation de la brosse parquet/de la turbo brosse

❸ Hard Floor Nozzle (depending on model)
Brosse parquet pivotante (suivant le modèle)

- You can perform cleaning at any place like corner or crevice since revolution is free.

- Vous pouvez aspirer n'importe où même dans les coins et les fentes puisque la rotation de l'orifice d'aspiration est libre.

❹ Turbine Nozzle (depending on model)
Turbo brosse (suivant le modèle)

- Cleaning turbine brush nozzle.
- Press the button on the rear side of the nozzle to separate the air cover.
- Use the dusting brush & crevice tool to vacuum clean the brush and fan.

- Nettoyer la brosse d'aspiration.
- Appuyer sur le bouton derrière la tête d'aspiration pour ouvrir le conduit d'air.
- Utiliser le suceur long pour nettoyer la brosse et le conduit d'air.

How to use Using All Floor nozzle and mini turbine nozzle
Manipulation Utilisation de la brosse turbo-combi et de la mini-turbine

❺ All Floor nozzle (depending on model)
La brosse Turbo-combi (suivant le modèle)

- **The 2 position nozzle**
  This is equipped with a pedal which allows you to alter its position according to the type of floor to be cleaned.
- **Carpet or rug position** Press the pedal (⚠), then brush will rotate
- **Hard floor position** Press the pedal (⚠), then brush will stop rotating.

- **La brosse Turbo-combi**
  est munie d'une pédale qui vous permet de modifier sa position en fonction du type de sols.
- **Position tapis ou moquette**
  Appuyez sur la pédale (⚠), pour mettre en marche la turbine.
- **Position sols durs**
  Appuyez sur la pédale (⚠) pour désactiver la turbine.

❻ Mini turbine nozzle (optional)
La brosse mini turbine (en option)

- Mini turbine is used for stairs and other hard to reach places.
- To clean the mini turbine nozzle, remove the nozzle cover : Remove 2 screws on the bottom and take mini turbine nozzle cover off as shown.
- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.

- La mini turbine est utilisée pour les escaliers ainsi que pour toutes les surfaces difficilement accessibles.
- Pour nettoyer la brosse mini turbine, retirez le couvercle : retirez les 2 vis de dessous et retirez le couvercle de la mini turbine comme indiqué.
- Nettoyez et retirez fréquemment les cheveux, ficelles et peluches pris dans la brosse. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager la brosse mini turbine.

Cleaning All Floor nozzle / Nettoyer la brosse Turbo-combi

- Open the cover by pulling the hook.
- Ouvrir le couvercle en tirant sur le crochet.

- Clean the hole and brush of the nozzle.
- Nettoyer le conduit d'air et la brosse.

How to use Cleaning all floor nozzle
Manipulation Nettoyage de la turbo-combi

⚠ CAUTION, ATTENTION

Personal injury hazard. Always unplug the vacuum cleaner before cleaning. Failure to do so could result in personal injury.
Risque de blessure personnelle. Débranchez toujours l'aspirateur avant le nettoyage. Sinon, cela pourrait occasionner des blessures corporelles.

❶ Push the lever outside.
❶ Poussez le levier vers extérieur

❷ Open the cover and put up the brush.
⚠ Do not touch the brush because the brush is so hot after turning off the vacuum cleaner.
❷ Ouvrez le couvercle et retirez la brosse.
⚠ Attendre 99 minutes après avoir arrêté l'aspirateur avant de toucher la brosse car celle-ci peut-être chaude.

❸ Clean the brush and nozzle.
❸ Nettoyez la brosse et le suceur.

❹ Push the brush into the projection, put down the brush and close the cover.
❹ Poussez la brosse dans la projection, posez la brosse et fermez le couvercle.

❺ Push the lever inside.
❺ Poussez le levier vers l'intérieur.

⚠ CAUTION, ATTENTION

- Do not block up the hole by hand or another object (paper, fabric, stockings, etc) when open the cover.
- N'obstruez pas le conduit d'aspiration avec vos mains ou un autre objet lors de l'ouverture du couvercle.

- Do not touch the brush when nozzle is overturned.
- Ne touchez pas la brosse lorsque la brosse est retournée.

How to use Using Turbine Nozzle
Manipulation Utilisation de la turbo brosse

❼ Turbine Nozzle (depending on model)
Turbobrosse (suivant modèle)

- Frequently clean and remove hair, string, and lint build-up in the brush area. Failure to do so could damage to mini turbine nozzle.
- Nettoyez et retirez fréquemment les cheveux, ficelles et peluches pris dans la brosse. Dans le cas contraire, cela pourrait endommager la turbo brosse.

How to use Cleaning Turbine Nozzle
Manipulation Nettoyage de la turbobrosse

⚠ CAUTION, ATTENTION

Personal injury hazard. Always unplug the vacuum cleaner before cleaning. Failure to do so could result in personal injury.
Risque de blessure personnelle. Débranchez toujours l'aspirateur avant le nettoyage. Sinon, cela pourrait occasionner des blessures corporelles.

❶ Push the lever outside.
❶ Poussez le levier vers l'extérieur

❷ Open the cover and put up the brush.
⚠ Do not touch the brush because the brush is so hot after turning off the vacuum cleaner.
❷ Ouvrez le couvercle et retire la brosse.
⚠ Attendre 99 minutes après avoir arrêté l'aspirateur avant de toucher la brosse car celle-ci peut-être chaude.

❸ Clean the brush and nozzle.
❸ Nettoyez la brosse et le suceur.

❹ Push the brush into the projection, put down the brush and close the cover.
❹ Poussez la brosse dans la projection, posez la brosse et fermez le couvercle.

❺ Push the lever inside.
❺ Poussez le levier vers l'intérieur.

⚠ CAUTION, ATTENTION

- Do not block up the hole by hand or another object (paper, fabric, stockings, etc) when open the cover.
- N'obstruez pas le conduit d'aspiration avec vos mains ou un autre objet lors de l'ouverture du couvercle.

- Do not touch the brush when nozzle is overturned.
- Ne touchez pas la brosse lorsque la brosse est retournée.

How to use Using accessory nozzles
Manipulation Utilisation des accessoires

Crevice tool
Suceur long

Upholstery nozzle
Brosse pour canapés

Dusting brush
Brosse pour meubles

❽ Crevice Tool(depending on model) Suceur long (suivant modèle)

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

Il est utilisé pour nettoyer des endroits difficiles à atteindre comme les plinthes, ou entre les coussins d'un canapé.

❾ Upholstery Nozzle(depending on model) Brosse pour canapés (suivant modèle)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Elle est utilisée pour nettoyer les poussières de canapé et matelas.

❿ Dusting Brush (depending on model) Brosse meubles (suivant modèle)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Elle est utilisée pour nettoyer les cadres de photo, les étagères de meuble, des livres et d'autres surfaces non régulières ou délicates.

NOTICE, REMARQUE
Use accessory in the sofa mode.
Utilisez les accessoires en mode sofa.

How to use Using accessory nozzles
Manipulation Utilisation des accessoires

⓫ Crevice Tool(depending on model) Suceur long (suivant modèle)

Crevice tool is for vacuuming in those normally hard-to-reach places such as reaching cobwebs or between the cushions of a sofa.

Il est utilisé pour nettoyer des endroits difficiles à atteindre comme les plinthes , ou entre les coussins d'un canapé.

⓬ Upholstery Nozzle(depending on model) Brosse pour canapés (différent selon le modèle)

Upholstery nozzle is for vacuuming upholstery, mattresses etc.

Elle est utilisée pour nettoyer les poussières de canapé et matelas.

⓭ Dusting Brush (depending on model) Brosse meubles (suivant modèle)

Dusting brush is for vacuuming picture frames, furniture frames, books and other irregular surfaces.

Elle est utilisée pour nettoyer les cadres de photo, les étagères de meuble, des livres et d'autres surfaces non régulières ou délicates.

How to use Emptying dust tank
Manipulation Vidange du bac à poussière

-When the dust in dust tank reaches the maximum line.
Lorsque le bac à poussière a atteint l'indicateur"MAX"

• Grasp the handle of the tank and then press the tank separation button.
• Saisissez la poignée du bac puis appuyez sur le bouton de séparation du bac.

Moving the vacuum cleaner

• Don't grasp the tank handle when you are moving the vacuum cleaner. The vacuum cleaner's body may fall when separating tank and body. You should grasp the carrier handle when you are moving the vacuum cleaner.

Déplacement de l'aspirateur

• Ne saisissez pas la poignée du bac lorsque vous déplacez l'aspirateur.
Le corps de l'aspirateur peut tomber lorsque vous séparez le bac du corps.
Utilisez la poignée de transport pour déplacer l'aspirateur.

Cleaning the dust tank.
• Open the tank cap.
• Wash both parts with soft material.
Gently rinse both parts under a cold running tap.

Nettoyage du bac à poussière.
• Ouvrez le capot du réservoir.
• Videz le réservoir et nettoyez-le.
Rincez délicatement les deux parties à l'eau froide.

NOTICE

If filters are damaged, do not use them.
In this cases, contact LG Electronics Service Agent.

REMARQUE

En cas d'endommagement des filtres, cessez de les utiliser.
Dans ces cas là, contactez le service client LG.

How to use Cleaning dust tank
Manipulation Nettoyage du bac à poussière

• Grasp the handle of the tank and then press the tank separation button.
• Saisissez la poignée du bac puis appuyez sur le bouton de séparation du bac.

Push button and pull out dust tank.
Raise dust tank cap.
Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.

Appuyez sur le bouton et retirez le bac à poussière.
Soulevez le capot du bac à poussière.
Séchez entièrement à l'ombre de sorte que l'humidité soit entièrement enlevée.

NOTICE
If suction power decreases after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety filter. ➡ Next page

REMARQUE
Si la puissance d'aspiration diminue après avoir vidé le bac à poussière, nettoyez le filtre à air et le filtre pré-moteur ➔ page suivante

How to use Cleaning filters and air guide tank

Manipulation Nettoyage des filtres et du réservoir de guidage d'air

If suction power is decreased after cleaning dust tank, clean air filter and motor safety filter.
Air filter and motor safety filter are located at the bottom of the dust tank as above.

- Open the air filter cover by pulling the air filter cover lever and take out air filter and a motor safety filter.
- Separate the parts
- Wash air filter and motor safety filter with water.
- Do not wash filters with hot water.
- Dry fully in shade so that moisture is entirely removed.
- Air filter and motor safety filter should be cleaned as above.

Si la puissance d'aspiration diminue après avoir nettoyé le bac à poussière,
nettoyez le filtre à air et le filtre pré-moteur.
le filtre à air et le filtre pré-moteur se trouvent en dessous du bac à poussières.

- Ouvrez le couvercle du filtre en tirant le levier du couvercle et retirez le filtre à air et le filtre pré-moteur.
- Démonter les éléments.
- Rincer à l'eau les deux filtres.
- Ne pas rincer les deux filtres avec de l'eau chaude.
- Sécher les deux filtres à l'ombre, laisser l'eau s'évaporer complètement.
- Les deux filtres doivent être rincés dans les conditions exigées.

⚠ WARNING!

Gently rinse both parts separately under a cold running tap until the water runs clear.
Do not use detergent or a washing machine or dishwasher.
Wash filters at least once a month.
Dry fully over than 24 hrs in shade.

⚠ AVERTISSEMENT!

Rincez délicatement les deux faces à l'eau froide jusqu'à ce que l'eau devienne claire.
Ne pas utiliser de produit nettoyant, ni un lave-linge ou même le lave-vaisselle pour le nettoyer.
Lavez les filtres au moins une fois par mois
Faites sécher plus de 24 h à l'ombre.

How to use Cleaning exhaust filter
Manipulation Nettoyage du Filtre Hepa

- The exhaust filter is a reusable HEPA filter.
- To change the exhaust filter, remove the filter cover on the body by release hook.
- Pull out the exhaust filter.
- Dust off filter.
- The exhaust filter should be cleaned at least once a year.

- Le filtre sortie d'air est un filtre HEPA destiné à plusieurs utilisations.
- En cas de changement du filtre, détacher le crochet, déplacer la fermeture du filtre.
- Retirer le filtre.
- Retirer la poussière à l'aide d'une brosse.
- Nettoyer le filtre au moins une fois par an.

How to use Assembling Tank Cover & Tank assembly
Manipulation Assemblage du bac à poussières

① Set the square opening of cover onto the groove of handle.

① Appuyez sur le bouton situé sur la poignée du bac.

② Slide the tank on product to match the tank ribs to grooves of body till the bottom locker clicks.

② Faites glisser le bac à poussière horizontalement jusqu'à entendre un clic.

③ Push the front end of top cover till the locker clicks.

③ Appuyez sur l'avant du couvercle jusqu'à entendre un clic.

If suction power is decreased after re-assemble, check dust tank assembled correctly.
- Check the guide rib whether it is right in tank groove.

Si la puissance d'aspiration diminue après le remontage, vérifiez si le bac à poussières est assemblé correctement.
- Vérifiez si la nervure de guidage est bien dans le trou du réservoir.

⚠ WARNING!

No suction liquids.
Suction liquids can cause defects.

⚠ AVERTISSEMENT !

Ne pas aspirer de liquides.
Une aspiration de liquides risque d'endommager l'aspirateur.

What to do if your vacuum cleaner does not work
Conseils si l'aspirateur ne fonctionne pas?

Check that the vacuum cleaner is plugged in correctly and that the electrical socket is working.
Vérifier le branchement de l'aspirateur et la prise de courant.

What to do when suction power decreases

- Turn off the vacuum cleaner and unplug it.
- Check the telescopic pipe, flexible hose and cleaning tool for blockages or obstructions. Check that the dust tank is not full. Empty if necessary.
- Check that the exhaust filter is not clogged. Clean the exhaust filter if necessary.
- Check that the air filter and the motor safety filter are not clogged. Clean the them if necessary.
- Check the inside of the dust separator.Clean the inside of the dust separator if necessary.

Conseils lorsque la puissance d'aspiration diminue

- Eteindre l'aspirateur.
- Vérifiez le système de filtration et le flexible, pour vérifier que rien ne soit bloqué.
- Vérifier le bac à poussière, le vider si nécessaire.
- Vérifier le filtre , le nettoyer si nécessaire.
- Vérifier le filtre moteur , l'épurer si nécessaire.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Note
Remarque

Vous pouvez contacter le service client LG au :		
Pour toutes informations consommateurs Horaire **Lundi au vendredi :** 8h00 à 20h00	**Téléphone**	3220 *dites* KOMPRESSOR (appel gratuit depuis un fixe)
	Site internet	www.lge.com

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1,1186 DM Amstelveen, The Netherlands