LG
Life's Good

ENGLISH
ESPAÑOL

OWNER'S MANUAL

AIR CONDITIONER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

TYPE : WALL MOUNTED

P/NO : MFL67986809

www.lg.com

TIPS FOR SAVING ENERGY

Here are some tips that will help you to minimize the power consumption when you use the air conditioner. You can use your air conditioner more efficiently by referring to the instructions below:

- Do not cool the indoor excessively. This may be harmful for your health and may consume more electricity.
- Block sunlight with blinds or curtains while you are operating the air conditioner.
- Keep doors or windows closed tightly while you are operating the air conditioner.
- Adjust the direction of the air flow vertically or horizontally to circulate indoor air.
- Speed up the fan to cool or warm indoor air quickly, in a short period of time.
- Open windows regularly for ventilation as the indoor air quality may deteriorate if the air conditioner is used for many hours.
- Clean the air filter once every 2 weeks. Dust and impurities collected in the air filter may block the air flow or weaken the cooling / dehumidifying functions.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

WARNING: Before accessing the terminals, all power circuits must be disconnected.

WARNING: Fixed installations will incorporate disconnect means in accordance with installation rules.

WARNING: This device will not be accessible to public.

WARNING: The appliance must be installed in accordance with national regulations for electrical installations.

For your records

Staple your receipt to this page in case you need it to prove the date of purchase or for warranty purposes. Write the model number and the serial number here:

Model number : _____

Serial number : _____

You can find them on a label on the side of each unit.

Dealer's name : _____

Date of purchase : _____

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE.

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.

WARNING

It can result in serious injury or death when the directions are ignored.

CAUTION

It can result in minor injury or product damage when the directions are ignored.

WARNING

- Installation or repairs made by unqualified persons can result in hazards to you and others.
- Appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The information contained in the manual is intended for use by a qualified service technician familiar with safety procedures and equipped with the proper tools and test instruments.
- Failure to carefully read and follow all instructions in this manual can result in equipment malfunction, property damage, personal injury and/or death.
- When the power cord is to be replaced, replacement work shall be performed by authorized personnel only using genuine replacement parts only.

Installation

- Use a standard circuit breaker and fuse conforming with the rating of the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Contact an authorized service center when you install or relocate the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Always use a power plug and socket with a ground terminal.Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Install the panel and the cover of the control box safely. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Install a dedicated electric outlet and circuit breaker before you use the air conditioner. Failure to do so may result in electric shock or product failure.
- Do not modify or extend the power cable. If the power cable or cord has scratches or skin peeled off or deteriorated then it must be replaced. It may result in fire or electric shock.
- Be cautious when you unpack or install the air conditioner. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Do not install the air conditioner on an unstable surface or place where there may be a danger of falling. It may result in death, serious injury, or product failure.
- Use inflammable gas (nitrogen) to inspect leak and to purge air, using compressed air or flammable gas may cause fire or explosion.
- Select installation locations that can properly support the weight of the indoor. Failure to do so may cause property damage, product failure, and personal injury.
- Improper wiring or installation may cause fire or electric shock.
- Exposure of unit to water or moisture before installation could result in electrical shock. Do not store in it a wet basement or expose to rain or water.
- When installing the unit, use the installation kit provided with the product. Otherwise the unit may fall and cause severe injury.
- Do not install the outdoor unit in a place which can be a nest for small animals. Small animals could enter and contact internal electrical parts, causing a failure or fire.

Operation

- Do not let the air conditioner run for a long time when the humidity is very high or when a door or window has been left open. Failure to do so may result in product failure.
- Make sure that the power cord is not pulled or damaged while the air conditioner is operating. Failure to do so may result in fire, electric shock, or product failure.
- Do not place any objects on the power cord. It may result in electric shock or product failure.
- Do not turn on or off the air conditioner by plugging in or unplugging the power plug. It may result in fire or electric shock.
- Do not touch, operate or repair the air conditioner with wet hands. It may result in electric shock or product failure.
- Do not place a heater or other heating appliances near the power cable. It may result in fire, electric shock, or product failure.
- Do not allow water to run into the air conditioner. It may result in explosion or fire.
- Do not leave flammable substances such as gasoline, benzene and thinner near the air conditioner. It may result in explosion or fire.
- Do not use the air conditioner for an extended period of time in a small place without ventilation. Ventilate the place regularly. Failure to do so may result in explosion or fire.
- When there is a gas leak, ventilate sufficiently before using the air conditioner again. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Unplug the power plug if there is a noise, smell or smoke coming from the air conditioner. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Stop operating and close the window in strom or hurricane.If possible remove the product from the window before hurricane arrives
- Contact an authorized service center when the air conditioner is submerged into water due to flooding. Failure to do so may result in explosion or fire.
- Be cautious water could not enter the product
- Make sure to ventilate sufficiently when this air conditioner and a heating appliance such as a heater are used simultaneously. Failure to do so may result in fire, serious injury, or product failure.
- Turn the main power off and unplug the power plug when you clean or repair the air conditioner. Failure to do so may result in death, serious injury, or product failure.
- Unplug the power plug when the air conditioner is not used for an extended period of time. Failure to do so may result in product failure.
- Do not place any objects on the air conditioner. It may result in product failure.
- For inner cleaning, contact an Authorized Service Center or a dealer.
  Do not use harsh detergent that causes corrosion or damage on the unit.
  Harsh detergent may also cause failure of product, fire, or electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For electrical work, contact the dealer, seller, a qualified electrician, or an Authorized Service Center. There is risk of fire or electric shock.
- Do not hang laundry or other objects from the unit. The unit could fall and cause property damage, product failure, and personal injury.
- Safely dispose of the packing materials. Like screws, nails, batteries, broken things etc after installation or svc and then tear away and throw away the plastic packaging bags. Children may play with them and cause injury.

⚠ CAUTION

Installation

- Make sure to check if there is a refrigerant leak after you install or repair the air conditioner. Failure to do so may result in product failure.
- Install the drain hose properly for smooth drainage of condensed water. Failure to do so may result in product failure.
- Keep level even when installing the product.
- Install the air conditioner where the noise from the outdoor unit or the exhaust gas will not be inconvenient to the neighbors. Failure to do so may result in conflict between neighbors.
- When transporting the equipment, there should be at least 2 or more people, or a forklift. It may result in serious injury.
- Do not install the air conditioner where it will be exposed to sea wind (salt spray) directly. It may result in product failure.

Operation

- Do not expose people, animals or plants to the cold or hot wind from the air conditioner. It may result in serious injury.
- Do not use the product for special purposes, such as preserving foods, works of art, etc. It is a consumer air conditioner, not a precision refrigeration system. It may result in death, fire or electric shock.
- Do not block the inlet or outlet of air flow. It may result in explosion or product failure.
- Do not use strong cleaning agents or solvents when you clean the air conditioner, or spray water. Use a smooth cloth. It may result in serious injury or product failure.
- Never touch the metal parts of the air conditioner when you remove the air filter. It may result in serious injury or product failure.
- Always insert the filter securely after cleaning. Clean the filter every two weeks or more often if necessary.
- Do not insert hands or other objects through the air inlet or outlet while the air conditioner is operating. It may result in electric shock.
- Do not drink the water drained from the air conditioner. It may result in serious health complications.
- Use a sturdy stool or ladder when you clean, maintain or repair the air conditioner at a height. Failure to do so may result in serious injury or product failure.
- Do not mix the batteries for the remote control with other types of batteries or mix new batteries with used batteries. Failure to do so may result in product failure.
- Do not recharge or disassemble the batteries. Failure to do so may result in explosion, fire or serious injury.
- Stop using the remote control if there is a battery fluid leak. If your cloth or skin is exposed to the battery fluid from a leak, wash it off with clean water. Failure to do so may result in serious injury.
- If you swallow the battery fluid from a leak, wash out the inside of your mouth thoroughly and then consult a doctor. Failure to do so may result in serious health complications.
- Do not step on the indoor/outdoor unit and do not put anything on it. It may cause an injury through dropping of the unit or falling down.
- Do not tilt the unit when removing or uninstalling it. The condensed water inside can spill.
- Be careful that liquids do not spill onto the remote controller. Otherwise, it may cause failure of remote controller.
- Do not expose the remote controller to direct sunlight or heat. Air conditioner may not function properly.

Operation ranges

The table below indicates the temperature ranges the air conditioner can be operated within.

Mode	Indoor temperature	outdoor temperature
Cooling	18°C~32°C	-10°C~48°C
Heating	16°C~30°C	-15°C~24°C

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

2 TIPS FOR SAVING ENERGY

3 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

7 BEFORE USE

7 Components

8 Using the remote control

13 BASIC FUNCTIONS

13 Feedback lighting

13 Adjusting the temperature

13 Adjusting the fan speed

13 Cooling your room

13 Heating your room

14 Removing humidity

14 Airing your room

14 Adjusting the air flow direction

14 Setting the timer

15 - Setting sleep mode

16 ADVANCED FUNCTIONS

16 Changing room temperature quickly

16 Auto indoor cleaning

16 Auto Changeover operation

17 Energy saving cooling mode

17 Silent mode (Outdoor Unit)

18 °C/°F Conversion

18 Adjusting color of indoor lighting

18 Adjusting brightness of indoor lighting

18 Alarm light

19 Operating the air conditioner without the remote control

19 Restarting the air conditioner automatically

20 MAINTENANCE

21 Cleaning the air filter

22 TROUBLESHOOTING

22 Self-diagnosis function

22 Before requesting service

BEFORE USE

Components

Indoor unit

* The feature can be changed according to type of model.

NOTE

- The number of operation lamps and their locations may vary, depending on the model of the air conditioner.

Outdoor unit

* The feature can be changed according to type of model.

ENGLISH

Using the remote control

You can operate the air conditioner more conveniently with the remote control.

Components

Remote Control	
Cradle	
Battery	
Charger	

Touch screen tips

Tap	A single finger tap selects an item. A display screen is changed when a finger is released.
Touch and hold (longer than 2 sec)	Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs.

NOTE

- When selecting an item, tap the center of icon or display screen.
- Use the tip of your finger to tap the item you want. Be careful not to tap any other icons.

Inserting battery

Insert battery before using the remote control.

1 Open the bottom of remote control with turning it clockwise.

2 Insert the battery. (Match the metal terminals between remote control and battery.)

Metal terminal

3 Aligning the lines with each other, close the bottom of the remote control with turning it counterclockwise.

Charging battery

1 Plug the power cord into the wall socket and the cable into the cradle.
2 Put the remote control on the cradle. (Match the metal terminals between remote control and cradle.)

NOTE

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- When the battery is short, display screen shows a description of charging the battery. (Cannot control any buttons or icons) Charge the battery.
- Display screen shows time if it is turned on while charging.
- The brightness of display screen becomes dark while charging.
- When the remote control is not used for a long time, charge the battery with remote control turned off to improve battery lifetime.

Operating method

Point the remote control towards the signal receiver at the bottom of the air conditioner to operate it.

NOTE

- The remote control may operate other electronic devices if pointed towards them. Make sure to point the remote control towards the signal receiver of the air conditioner.
- For proper operation, use a soft cloth to clean the signal transmitter and receiver.
- If you cover the transmitter of remote control, it may result in improper operation.

Guide for display

NOTE

- ⏻, 🌡, and 🌀 are button type and icons on display screen are touch type.
- Display screen turns off if untouched for a period of time.

①	⏻	**On/Off button** : Turns A/C or display screen on/off.
②	🌡	**Temperature adjustment button** : Adjusts the room temperature when ACO, cooling and heating.
③	🌀	**Indoor fan speed button**: Adjusts the fan speed.
④	🔋	**Battery status display** : Displays the amount of battery left.
⑤	❄ AI 💧 ☀ 🌀	**Operation mode display** : Displays the selected operation mode. Cooling operation (❄) / Auto operation or auto changeover (AI) / Dehumidifying operation (💧) / Heating operation (☀) / Air circulation (🌀).
⑥	Set Temp 18 °C	**Set temperature display** : Displays the room temperature if tapping the "Set Temp", and turns to the set temperature after a while.
⑦	◀ ▶ 🏠	**Icon for moving a menu** : Taps ◀, ▶, or 🏠 to move a menu to left or right.
⑧		**Fan speed display** : If additional functions are set, fan speed and additional function(s) are displayed alternately.
⑨		Icon for turning on/off the lighting of indoor unit.

Basic Control

1 Turning on A/C

- When screen is off or time is displayed on screen; If pressing ⏻, screen is standby.
- Then if pressing ⏻ on a screen standby, A/C turns on.

NOTE

- You can adjust only ◀ , ▶ , and ☼ on a screen standby.

2 Returning to home screen automatically

- It returns back to home screen automatically if any menu is untouched for a period of time.
- It takes more time (about 25 seconds) on Relaxing and Romantic menu to return to home screen if untouched.

3 Returning to upper menu and home screen

- Tap ↩ to return to upper menu.
- Touch and hold ↩ to return to home screen.
- Tap page indicator (●●●●●)to return to home screen.

4 Waking up display screen

If press ⏻ when screen is off or displays time, screen wakes up.

Adjusting the brightness of display screen

1 Tap a menu as follows.

- Screen standby : ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Screen Brightness ☼ .
- Active home screen : ▶ → More ∞ → ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Screen Brightness ☼ .

2 Tap Min or Max to select the desired brightness.

- The brightness of display screen changes.

Menu tree

Menu		Page
Lighting Color		18
Lighting Brightness		18
Mode	Heat	13
	ACO	16
	Cool	13
	Dry	14
	Fan	14
Air Mode	Jet	16
	Eco	17
Swing		14
A/C Timer		15
More		-
Alarm Light		18
Silent		17
Auto Clean		16
Settings		-
WLAN*		-
Screen Brightness		11
Temp Unit		18
Set Time		14

* Some functions may not be supported, depending on the model. (WLAN is optional function.)

BASIC FUNCTIONS

Feedback lighting

- When adjusting ON/OFF, temperature, mode, and fan speed, offer a feedback lighting. If you change the brightness of indoor lighting, the brightness of feedback lighting also changes. Even with the indoor lighting off, feedback lighting does not turn off.

* This function may not be supported, depending on the model.

Adjusting the temperature

1 Press on an active home screen.

2 Tap or to adjust the desired temperature.

3 Tap the display screen or .
- Return to the home screen.

❊ It is possible to adjust this function on an active home screen.

Adjusting the fan speed

1 Press on an active home screen.

2 Tap ◀ or ▶ to adjust the desired fan speed.

3 Tap the display screen or .
- Return to the home screen.

❊ It is possible to adjust this function on an active home screen.

Press to adjust the desired temperature.

Press to adjust the desired fan speed.

Cooling your room

(Cooling operation)

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Cool ❊.

2 Tap the display screen or .
- Return to the upper menu.

3 Press to adjust the desired temperature.
→ Refer to "Adjusting the temperature"
- The temperature range is 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F).

Heating your room

(Heating operation)

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Heat .

2 Tap the display screen or .
- Return to the upper menu.

3 Press to adjust the desired temperature.
→ Refer to "Adjusting the temperature"
- The temperature range is 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F).

NOTE

Cooling-only models do not support this function.

Removing humidity
(Dehumidifying operation)

This mode removes excess moisture from an environment with high humidity or in the rainy season, in order to prevent mold from setting in. This mode adjusts the room temperature and the fan speed automatically to maintain the optimal level of humidity.

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → Mode ❄ → ◀ / ▶ → Dry 💧.

2 Tap the display screen or ↩ .
- Return to the upper menu.

NOTE

- In this mode you cannot adjust the room temperature, as it is adjusted automatically.

Airing your room
(Air Circulation operation)

This mode only circulates the indoor air without changing the room temperature.

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → Mode ❄ → ◀ / ▶ → Fan.

2 Tap the display screen or ↩ .
- Return to the upper menu.

3 Press to adjust the desired fan speed.
→ Refer to "Adjusting the fan speed"

NOTE

- In this mode you cannot adjust the room temperature, as it is adjusted automatically.

Adjusting the air flow direction

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → Swing

2 Tap ⇕ or ⇔ to adjust the direction of the air flow horizontally or vertically. (Both selectable)
- Whenever you tap ⇕, the icon changes (3 steps). (No swing ⇕ Swing ⇕ (selected), Vent close ⇕)

3 ⇕ , ⇔ , or ✥ is displayed on a home screen.
- ⇕ is not displayed on a home screen.

NOTE

- Adjusting the air deflector arbitrarily may cause product failure.
- If you restart the air conditioner, it starts to operate with the previously set direction of air flow, so the air deflector may not match the icon displayed on the remote control. When this occurs, tap ⇕ or ⇔ to adjust the direction of the air flow again.
- You can not adjust ⇔ in Jet mode (Cooling, Heating).
- You can not adjust ⇕ and ⇔ in Sleep timer.
- Vent close function stops automatically when operation mode is changed.

Setting the timer

You can use the timer function to save energy and to use the air conditioner more efficiently.

Setting the current time

1 Tap a menu as follows.
- Screen standby : ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Set Time 🕒.
- Active home screen : ▶ → More ∞ → ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Set Time 🕒.

2 Tap the display screen.

3 Tap Day .

4 Tap ◀ / ▶ or ⊖ / ⊕ repeatedly.

5 Tap the display screen or ↩.

6 Set Hour and Minute in the same way as described in 3-5.

7 Tap AM or PM.

8 Display set time if tapping ↩.

Turning on the air conditioner automatically at a set time

1 Tap a menu as follows.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Tap On.

3 Tap ⊖ or ⊕ repeatedly to select hour (up to 24hrs).

4 Tap the display screen or ↩.

5 It displays a description of the selected function.

6 ⏲ is displayed on a home screen.

NOTE

- Sunrise lighting is automatically set when setting **On** timer.
- With **On** or **Sleep** timer, it counts the set time as time passes for a menu **On** or **Sleep** of **A/C Timer**.

Setting sleep mode

Use the sleep mode to turn off the air conditioner automatically when you go to sleep.

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Tap Sleep.

3 Tap ⊖ or ⊕ repeatedly to select hour (up to 7hrs).

4 Tap the display screen or ↩.

5 It displays a description of the selected function.

6 ⏲ is displayed on a home screen.

NOTE

- In the Cooling and Dehumidifying modes, the temperature increases by 1°C after 30 minutes and by a further 1°C after another 30 minutes for a more comfortable sleep.
- The temperature increases with up to 2°C from the preset temperature.
- Fan speed can't be changed in case of sleep mode. Super low fan speed is set up at cooling and low fan speed is set up at heating.
- Possible to display different fan speed between remote controller and air conditioner during operation.
- When starting sleep timer, the brightness of indoor lighting becomes dark.

Canceling the timer setting

1 Tap a menu as follows.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Tap Clear all.

NOTE

- You can delete **Sleep** timer and **On** timer individually.
  Tap **A/C Timer** ⏲ → **Sleep** or **On** → Clear → Yes

ADVANCED FUNCTIONS

The air conditioner offers some additional advanced functions.

Changing room temperature quickly
(Jet Cool/Heat operation)

This mode allows you to cool indoor air quickly in summer or warm it quickly in winter.

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → Air Mode .

2 Tap Jet .

3 It displays a description of the selected function.

4 is displayed on a home screen.
- In jet cooling mode, strong air blows out at a temperature of 18°C (64°F) for 30 minutes.
- In jet heating mode, strong air blows out at a temperature of 30°C (86°F) for 30 minutes.

NOTE

- In Air Circulation, Auto, or Auto Changeover mode, this function cannot be used.
- This function may not be supported, depending on the model.

Auto indoor cleaning

Auto Clean operation

In the cooling and dehumidifying operations, moisture is generated inside the indoor unit. Use the auto cleaning function to remove such moisture.

1 Tap a menu as follows.
- Screen standby : ▶ → Auto Clean .
- Active home screen : ▶ → More → ▶ → Auto Clean .

2 It displays a description of the selected function.

3 is displayed on a home screen.
- If you turn off the power, the fan operates for 30 minutes and cleans the inside of the indoor unit.

NOTE

Some buttons cannot be used while the auto cleaning function is in operation.

Auto Changeover operation

Heat pump models

This mode changes the operation mode automatically to maintain the set temperature at ±2°C.

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → ACO .

2 Tap the display screen or .
- Return to the upper menu.

3 Press to adjust the desired temperature.
→ Refer to "Adjusting the temperature"
- The temperature range is 18°C (64°F) ~ 30°C (86°F).

4 Press to adjust the desired fan speed.
→ Refer to "Adjusting the fan speed"

* This function may not be supported, depending on the model.

Energy saving cooling mode

This mode minimizes power consumption during cooling and increases the set temperature to the optimal level for a more comfortable environment.

The temperature automatically sets at 22°C(72°F) if ambient temperature is below 22°C(72°F). The temperature maintains if ambient temperature is above 22°C(72°F).

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → **Air Mode** .
2 Tap **Eco** .
3 It displays a description of the selected function.
4 is displayed on a home screen.

* This function may not be supported, depending on the model.

NOTE

- Possible to display different temperature between remote controller and air conditioner during operation.

Silent mode (Outdoor Unit)

It is to prevent potential claims by neighbors, reducing noise from outdoor units.
The outdoor unit sound pressure in ACO, cooling and heating mode is decreased by 3dB compared to the rated sound pressure

1 Tap a menu on an active home screen as follows.
- ▶ → **More** → ▶ → **Silent** .
2 It displays a description of the selected function.
3 is displayed on a home screen.

NOTE

- Setting available only under operation - ON.
  Silent Mode and Energy Saving Mode are not available at the same time.
  If Energy Saving Mode is pressed under Silent Mode, Silent Mode is released and Energy Saving works.
- Capacity may decrease when outdoor unit silent mode is selected.
- In Air Circulation, Humidity mode, this function cannot be used.
- At a certain temperature, Silent Mode would not work to protect the system.

°C/°F Conversion

The unit converses from °C to °F or from °F to °C.

1 Tap a menu as follows.
- Screen standby : ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Temp Unit 🌡.
- Active home screen : ▶ → More ⊙ → ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Temp Unit 🌡.

2 Tap °C or °F to select the desired unit.

Adjusting color of indoor lighting

1 Tap a menu as follows.
- ◀ → Lighting Color 💡.

2 Tap ◀ or ▶.

3 Tap the desired color. (Refer to Menu Tree)
- Color of indoor lighting changes.

Adjusting brightness of indoor lighting

1 Tap a menu as follows.
- ◀ → Lighting Brightness 💡.

2 Tap Min, ▭ or Max to select the desired brightness.
- Brightness of indoor lighting changes.

Alarm light

When reached a certain set time, sunrise lighting turns on for a period of time.
Set the current time to set the alarm light.

1 Tap a menu as follows.
- Screen standby : ▶ → Alarm Light ⏰.
- Active home screen : ▶ → More ⊙ → ▶ → Alarm Light ⏰.

2 Tap AM or PM.

3 Tap Hour.

4 Tap ⊖ or ⊕ to select hour (up to 12hrs).

5 Tap the display screen.

6 Set Minute in the same way as described in 3-5.

7 Tap Activate.

8 It displays a description of the selected function.

9 ⏰ is displayed on a home screen.

NOTE

- If you want to stop Alarm Light, tap Stop for a menu "Alarm Light ⏰."

Operating the air conditioner without the remote control

You can use the On/Off button of the indoor unit to operate the air conditioner when the remote control is unavailable. However, the fan speed is set to high.

1 Open the front panel.

- Pull out the lower section of front panel and lift it up.

2 Press the On/Off button.

- For cooling and heating models, the operation mode changes, depending on the room temperature.

Room temp.	Set temp.	Operation mode
Below 21°C	24°C	Heating operation
Above 21°C and below 24°C	23°C	Dehumidifying operation
Above 24°C	22°C	Cooling operation

- For cooling-only models, the temperature is set to 22°C (71.6°F).

Restarting the air conditioner automatically

When the air conditioner is turned on again after a power failure, this function restores the previous settings. This function is a factory default setting.

Disabling auto restart

1 Open the front panel.

- Pull out the lower section of front panel and lift it up.

2 Press the On/Off button and hold it for 6 seconds.

- The unit will beep twice and the light on the upper section of the inner cover (fixed) will blink 8 times.

- To re-enable the function, press the On/Off button and hold it for 6 seconds. The unit will beep twice and the light on the upper section of the inner cover (fixed) will blink 4 times.

* The feature can be changed according to type of model.

NOTE

If you press and hold the On/Off button for 3 – 5 seconds instead of 6 seconds, the unit will switch to the test operation. In the test operation, the unit blows out strong air for cooling for 18 minutes and then returns to the factory default settings.

MAINTENANCE

If the air conditioner will not be used for an extended of time, dry the air conditioner to maintain it in best condition.

1 Dry the air conditioner in Fan mode for 3 to 4 hours and disconnect the power plug. There may be internal damage if moisture is left in components.

2 Before using the air conditioner again, dry the inner components of the air conditioner in Fan mode for 3 to 4 hours. This will help to remove odor which is generated from moisture.

Clean the product regularly to maintain optimal performance and to prevent possible breakdown.

* This may not be provided, depending on the model.

* The feature can be changed according to type of model.

Type	Description	Interval
Air filter	See “Cleaning the filter.”	2 weeks
Indoor unit	Clean the Indoor unit surface by using a soft, dry cloth.	Regularly
	Clean the condensate drain pipe.	Every 4 months
	Clean the condensate drain pan.	Once a year
	Thoroughly clean the heat exchanger.	Once a year
	Replace the remote control batteries.	Once a year
Outdoor unit	Use steam to clean the heat exchanger coils and the panel vents. (consult with technician)	Regularly
	Clean the fan.	Once a year
	Clean the condensate drain pan.	Once a year
	Verify that all the fan assembly is firmly tightened.	Once a year
	Verify that electric components with jets of air.	Once a year
	Clean the electric components with jets of air.	Once a year

CAUTION

- Turn off the power and unplug the power cord before you perform any maintenance; otherwise it may cause electric shock.
- Never use water that is hotter than 40°C when you clean the filters. It may cause deformation or discoloration.
- Never use volatile substances when you clean the filters. They may damage the surface of the product.

NOTE

- The location and shape of the filters may differ, depending on the model.
- Make sure to clean the heat exchanger coils of the outdoor unit regularly, as dirt collected in the coils may decrease the operational efficiency or increase energy costs.

Cleaning the air filter

Clean the air filter once every 2 weeks or more if necessary.

1 Turn off the power and unplug the power cord.

2 Pull out the lower section of front panel and lift it up.

3 Take out a filter.

4 Clean the filter with a vacuum cleaner or with warm water. If dirt is difficult to remove, wash the filter in lukewarm water with detergent.

5 Dry the filter in the shade.

6 Then set a filter orderly.

7 Hang the hook of front panel onto the inner cover and press the lower section of front panel until the clicker is.

* The feature can be changed according a type of model.

CAUTION

- If you do not hang the hook in position, it may result in having a gap between the front panel and the inner cover. Then, open the front panel and make sure if the hook is hung.

NOTE

- The lower section of front panel can be swaying in handling because front panel has a gap to move smoothly.

TROUBLESHOOTING

Self-diagnosis function

This product has a built-in self-diagnosis function. If an error occurs, the lamp of the indoor unit will blink in 2 second intervals. If this occurs, contact your local dealer or service center.

Before requesting service

Please check the following before you contact the service center. If the problem persists, contact your local service center.

Problem	Possible causes	Corrective action
Abnormal operating conditions.	• There is a burning smell and a strange sound coming from the unit.	• Turn off the air conditioner, unplug the power cord and contact the service center.
	• Water leaks from the indoor unit even when the humidity level is low.	
	• The power cord is damaged or generating excessive heat.	
	• A switch, a circuit breaker (safety, ground) or a fuse is not operated properly.	
The air conditioner does not work.	• The air conditioner is unplugged.	• Check whether the power cord is plugged into the outlet.
	• A fuse is blown or the power supply is blocked.	• Replace the fuse or check if the circuit breaker has tripped.
	• A power failure has occurred.	• Turn off the air conditioner when a power failure occurs. • When the power is restored, wait 3 minutes, and then turn on the air conditioner.
	• The voltage is too high or too low.	• Check if the circuit breaker has tripped.
	• The air conditioner turned off automatically at a preset time.	• Press the power button again.
	• Battery setting is wrong in the remote controller.	• Is the battery inserted in Remoted controler? Is the battery inserted with the correct terminal? • Even if you check the upper lists, the air-conditioner does not operate. Charge the battery.

Problem	Possible causes	Corrective action
The air conditioner does not generate cool air.	• Air is not circulating-properly.	• Make sure that there are no curtains, blinds or furniture blocking the front of the air conditioner.
	• The air filter is dirty.	• Clean the air filter once every 2 weeks. • See “Cleaning Air Filter” for more information.
	• The room temperature is too high.	• In summer, it may take some time to cool indoor air. • In this case, select the jet cool operation to cool indoor air quickly.
	• Cold air is escaping from the room.	• Make sure that no cold air is escaping through ventilation points in the room.
	• The desired temperature is higher than the set temperature.	• Set the desired temperature to a level lower than the current temperature.
	• There is a heating source nearby.	• Avoid using a heat generator such as an electric oven or a gas burner while the air conditioner is in operation.
	• Air circulation operation is selected.	• In the air circulation operation, air blows from the air conditioner without cooling or heating the indoor air. • Switch the operation mode to the cooling operation.
	• Outside temperature is too high.	• The cooling effect may not be sufficient.
The air conditioner does not generate warm air.	• When the heating mode is started. • Vane is almost closed and air flow does not come out. • Even though outdoor unit is already begun to operate.	• This symptom is normal. • Please wait until the unit is preparing warm air. • This function prepare to blow warm air.
	• Defrosting mode is being done in the outdoor unit.	• In heating mode, ice/frost is built up on the coils when the outside temperature fall down. • This function remove a layer of frost on the coil. • Please wait until this operation is completed. It takes about 15 mins.
	• Outside temperature is too low.	• The heating effect may not be sufficient.

Problem	Possible causes	Corrective action
The air-conditioner stops during operation.	• The air conditioner is suddenly turn off.	• The timer function could be operated. If the timer function would operate, the air-conditioner can be turn off. • Check the timer setting is correct.
	• A power failure has occurred during operation.	• There is the Auto Restart Function. It is a default setting. • This function can turn on the unit automatically when the power is restored. • If you live in frequent power failure area, this function would be useful.
Indoor unit is still operating even when the power is being turned off.	• Auto-Clean mode is being operated. • This function is to remove the rest of moisture indoor unit.	• Please, wait until the end of functions. • It will be inhibit a fungal growth. If you do not want this feature, you can turn off to press.
Mist is discharged from the air outlet of the indoor unit.	• The cooled air from the air conditioner makes mist.	• When the room temperature is down, this phenomenon will disappear.
Water leaks from the outdoor unit.	• In the heating operations, condensed water drop from the heat exchanger.	• This symptom need to install drain hose under the base pan. • Contact the installer.
Operating noise or vibration.	• Clicking sound Clicking sound can be heard either when the unit starts or stops due to movement of reversing valve. • Creaking sound The plastic parts of the indoor unit make sound of shrinks and expands due to a sudden temperature change. • The water flowing sound, Blowing sound The flow of refrigerant through the air conditioner is switching, noise can be heard.	• These are normal symptoms. • After a moment, it will be silent.
The indoor unit gives out odor.	• The air smells bad because a musty or cigarettes odor may be absorbed into the indoor unit and discharged with airflow.	• If the smell does not disappear, you need to wash filter or heat exchanger. • Contact the installer.

LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

AIRE ACONDICIONADO

Por favor lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para consultas futuras.

TIPO : MONTADO EN LA PARED

www.lg.com

ESPAÑOL

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

Estos consejos le ayudarán a reducir el consumo de energía cuando utilice el aire acondicionado. Podrá utilizar el aparato de aire acondicionado de forma eficiente siguiendo estas instrucciones:

- No enfríe excesivamente los espacios. Puede ser nocivo para su salud y consumirá más electricidad.
- Evite el paso de la luz solar con persianas o cortinas cuando esté utilizando el aire acondicionado.
- Mantenga las puertas y ventanas bien cerradas mientras tenga en funcionamiento el aire acondicionado.
- Ajuste la dirección del flujo de aire vertical u horizontalmente para que circule el aire en el interior.
- Aumente la velocidad del ventilador para enfriar o calentar el aire interior con rapidez y en periodo corto de tiempo.
- Abra las ventanas con regularidad para ventilar, porque la calidad del aire interior puede deteriorarse si se utiliza el aire acondicionado durante muchas horas.
- Limpie el filtro del aire una vez cada dos semanas. El polvo y las impurezas recogidas en el filtro de aire puede bloquear el flujo de aire o debilitar las funciones de refrigeración / deshumidificación.

Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.

ADVERTENCIA: Antes de acceder a las terminales, todos los circuitos de alimentación deben desconectarse.

ADVERTENCIA: Deben incorporarse medios de desconexión a la instalación fija de acuerdo con las reglas de instalación

ADVERTENCIA: Este aparato no es accesible al público en general

ADVERTENCIA: El aparato debe instalarse de acuerdo a las regulaciones nacionales para instalaciones eléctricas.

Como referencia

Engrape el justificante de compra en esta página, ya que será su prueba de compra para la garantía. Escriba aquí el número de modelo y el número de serie:

Número de modelo: _____

Número de serie: _____

Los encontrará en una etiqueta en el lateral de cada unidad.

Nombre del distribuidor: _____

Fecha de compra: _____

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL APARATO

Cumpla con las siguientes precauciones para evitar situaciones de peligro y garantizar un funcionamiento óptimo de su producto.

ADVERTENCIA

Puede sufrir lesiones de gravedad o mortales si ignora las instrucciones

PRECAUCIÓN

Puede sufrir lesiones menores o dañar el producto si ignora las instrucciones

ADVERTENCIA

- Las instalaciones o reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden dar lugar a peligros para usted y otras personas.
- El aparato debera ser instalado de acuerdo con las normas nacionales de cableado.
- Si el cable de alimentacion esta dañado, debera ser sustituido por el fabricante, con gente de servicio personal con la cualificacion necesaria para evitar peligros.
- La información de este manual está dirigida a personal técnico cualificado, familiarizado con los procedimientos de seguridad y equipado con las herramientas e instrumentos de prueba adecuados.
- Lea detenidamente y cumpla con todas las instrucciones de este manual. De lo contrario, el aparato podría no funcionar correctamente, o producirse lesiones graves o mortales y daños materiales.
- Cuando el cable de alimentacion debe ser sustituido, trabajos de sustitucion se llevara a cabo unicamentepor personal autorizado utilizando unicamente piezas de repuesto originales.

Instalación

- Utilice un disyuntor y un fusible estándar que cumplan con la clasificación del aparato de aire acondicionado. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas o fallos del aparato.
- Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado para la instalación o cambio de ubicación del aparato de aire acondicionado. En caso contrario, podría haber peligro de lesiones graves o fallos del aparato.
- Utilice un enchufe y una toma con conexión a tierra. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas o fallos del aparato.
- Instale correctamente el panel y la tapa de la caja de control. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas o incendio.
- Instale una toma eléctrica y un disyuntor dedicados antes de utilizar el aparato de aire acondicionado. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas o fallos del aparato.
- No modifique ni alargue el cable de alimentación. Si el cable de alimentación está pelado o deteriorado de cualquier otro modo, debe ser sustituido. Podría causar un incendio o descargas eléctricas.
- Tenga cuidado al desembalar o instalar el aparato de aire acondicionado. En caso contrario, podría haber peligro de lesiones graves o fallos del aparato.
- No instale el aparato de aire acondicionado sobre una superficie inestable, porque podría caerse. Podrían producirse lesiones graves o mortales o dañarse el producto.
- Utilice gas ininflamable (nitrogeno) para inspeccionar las fugas y purgar el aire; si utiliza aire comprimido o gas inflamable podria producirse un incendio o una explosion.
- Seleccione localizaciones de instalación con la resistencia suficiente para soportar el peso de la unidad interior. De lo contrario, podrían producirse lesiones, daños materiales o fallos del producto.
- Un cableado o instalación inadecuados pueden causar incendios o descargas eléctricas
- La exposición de la unidad al agua o la humedad antes de la instalación puede causar descargas eléctricas. No la guarde en un sótano con humedad ni la exponga a la lluvia o el agua.
- Para la instalación de la unidad, utilice el kit de instalación que acompaña al producto. De lo contrario, la unidad podría caer y causarle lesiones graves.
- No instale la unidad exterior en un lugar donde pueda ser un nido para animales pequeños. Los animales podrían introducirse y hacer contacto con las partes eléctricas, causando fallos de funcionamiento o un incendio.

Funcionamiento

- No deje el aire acondicionado en funcionamiento durante un tiempo prolongado si la humedad es muy alta o si se ha dejado abierta una puerta o una ventana. En caso contrario, podría dañarse el producto.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no esté tenso o dañado con el aire acondicionado en funcionamiento. En caso contrario, podría haber peligro de incendio, descargas eléctricas o fallos del aparato.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación eléctrica. Podría sufrir una descarga eléctrica o dañarse el aparato.
- No encienda o apague el aire acondicionado conectando o desconectando el enchufe. Podría causar un incendio o descargas eléctricas.
- No toque, utilice ni repare el aparato de aire acondicionado con las manos mojadas. Podría sufrir una descarga eléctrica o dañarse el aparato.
- No coloque un calefactor ni cualquier otro aparato de calefacción cerca del cable de alimentación. Podría causar un incendio, descargas eléctricas o dañarse el aparato.
- No permita que entre agua al interior del aparato de aire acondicionado. Podría causar una explosión o un incendio.
- No deje sustancias inflamables, como gasolina, benceno o disolvente cerca del aparato de aire acondicionado. Podría causar una explosión o un incendio.
- No utilice el aire acondicionado durante periodos prolongados de tiempo en un lugar pequeño sin ventilación. Ventile el espacio con regularidad. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas o incendio.
- Cuando haya una fuga de gas, ventile la habitación antes de utilizar el aire acondicionado de nuevo. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas o incendio.
- Desconecte el enchufe si observa algún ruido, olor o humo provenientes del aparato de aire acondicionado. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas o incendio.
- Deje de utilizar el aire acondicionado y cierre las ventanas si se produce una tormenta o huracán. Si es posible, retire el aparato de la ventana antes de la llegada del huracán.
- Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado si el aparato de aire acondicionado ha quedado sumergido en agua a causa de unas inundaciones. En caso contrario, podría haber peligro de descargas eléctricas o incendio.
- Tenga cuidado y evita que se introduzca agua en el producto.
- Asegúrese de ventilar la estancia correctamente cuando se utilicen este aparato de aire acondicionado y un aparato calefactor al mismo tiempo. En caso contrario, podría haber peligro de incendio, lesiones graves o fallos del aparato.
- Antes de limpiar o reparar el aparato de aire acondicionado, apáguelo y desconéctelo de la red. En caso contrario, podría haber peligro de incendio, lesiones graves o mortales o fallos del aparato.
- Desenchufe el aparato de aire acondicionado de la red cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado. En caso contrario, podría dañarse el producto.
- No coloque ningún objeto sobre el aparato de aire acondicionado. Podrían producirse fallos de funcionamiento.
- Para una limpieza interna, contacte con un centro de servicios autorizado o un revendedor. No utilice detergentes abrasivos que puedan corroer o dañar la unidad. Los detergentes abrasivos pueden igualmente generar un fallo del producto, incendio, o descarga.
- Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades fisicas, sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimientos, si no es bajo supervision y siguiendo las instrucciones de seguridad de una persona responsable.
- Debe vigilarse a los niños de corta edad para asegurarse de que no juegan con el aparato.
- Para los trabajos eléctricos, póngase en contacto con el distribuidor, el vendedor, un electricista cualificado o un Servicio técnico autorizado. Existe riesgo de incendio o descargas eléctricas.
- No cuelgue de la unidad ropa u otros objetos. La unidad podría caer y causar daños materiales, fallos del producto y lesiones.
- Elimine los materiales de embalaje de forma correcta, como tornillos, puntas, pilas, materiales rotos, etc. tras la instalación y, posteriormente, rompa y deshágase de las bolsas de embalaje de plástico. Los niños podrían jugar con ellas y sufrir lesiones.

⚠ PRECAUCIÓN

Instalación

- Compruebe que no haya ninguna fuga de refrigerante tras la instalación o reparación del aparato. En caso contrario, podría dañarse el producto.
- Instale la manguera de desagüe correctamente, para que se descargue con facilidad el agua condensada. En caso contrario, podría dañarse el producto.
- Mantenga el nivel incluso durante la instalación del producto.
- Instale el aparato de aire acondicionado donde el ruido de la unidad de exterior o la salida de gas no molesten a sus vecinos. En caso contrario, podría producirse algún conflicto con los vecinos.
- El transporte del equipo deberá ser realizado al menos por dos personas o en una carretilla elevadora. Podría sufrir lesiones de gravedad.
- No instale el producto donde esté expuesto directamente al viento del mar (sal). Podrían producirse fallos de funcionamiento.

Funcionamiento

- No exponga directamente a las personas, animales o plantas al aire frío o caliente del aire acondicionado. Podría sufrir lesiones de gravedad.
- No utilice el producto para fines especiales, como conservación de alimentos, obra de arte, etc. Se trata de un aparato de aire acondicionado doméstico, no un sistema de refrigeración de precisión. Podría sufrir lesiones mortales o causar un incendio o descargas eléctricas.
- No bloquee la entrada o la salida de aire. Podría producirse una explosión o fallos de funcionamiento.
- No utilice productos de limpieza agresivos o disolventes sobre el aparato de aire acondicionado, ni pulverice agua. Utilice un trapo suave. Podrían producirse lesiones graves o fallos del producto.
- No toque las partes metálicas del aparato de aire acondicionado cuando retire el filtro de aire. Podrían producirse lesiones graves o fallos del producto.
- Coloque el filtro correctamente tras la limpieza. Limpie el filtro cada dos semanas o con mayor frecuencia, si es necesario.
- No introduzca las manos u otros objetos a través de la entrada de aire con el aire acondicionado en funcionamiento. Puede causar una descarga eléctrica.
- No beba el agua expulsada del desagüe de un aparato de aire acondicionado. Podría suponer un peligro grave para su salud.
- Utilice una banqueta resistente o una escalera para la limpieza, mantenimiento o reparación de un aparato de aire acondicionado en altura. En caso contrario, podría haber peligro de lesiones graves o fallos del aparato.
- No mezcle las pilas del mando a distancia con otros tipos de pilas, ni mezcle pilas nuevas y usadas. En caso contrario, podría dañarse el producto.
- No recargue ni desmonte las pilas. En caso contrario, podría haber peligro de explosión, incendio o lesiones graves.
- Deje de usar el mando a distancia si hay fugas en alguna de las pilas. Si la ropa o la piel entran en contacto con el líquido de la pila, lávelas con agua limpia. En caso contrario, podría haber peligro de lesiones graves.
- Si ingiere líquido de una pila con una fuga, lave el interior de la boca con agua abundante y acuda a un médico. En caso contrario, podría ser peligroso para su salud.
- No pise sobre la unidad interior/exterior y no coloque nada sobre ellas. Podría sufrir lesiones y hacer que el producto no funcione correctamente.
- No incline la unidad durante su retirada o desinstalación. "Puede verterse el agua de condensación del interior"
- Tenga cuidado de que no se viertan líquidos sobre el control remoto. De lo contrario, podría causar fallos del control remoto.
- No coloque el control remoto en una ubicación expuesta a la luz solar directa. El aire acondicionado podría no funcionar correctamente.

Gamas de operaciones.

La tabla abajo indica las escalas de temperatura con las cuales el aire acondicionado puede funcionar.

Modo	Temperatura interior	Temperatura exterior
Refrigeración	18°C - 32°C	-10°C - 48°C
Calefacción	16°C - 30°C	-15°C - 24°C

ESPAÑOL

ÍNDICE

2 CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA

3 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

7 ANTES DEL USO

7 Componentes

8 Utilización del mando a distancia

13 FUNCIONES BÁSICAS

13 Luz de fondo

13 Ajuste de la temperatura

13 Ajuste de la velocidad del ventilador

13 Enfriamiento de la habitación

13 Calentamiento de la habitación

14 Eliminación de la humedad

14 Aireación de la habitación

14 Ajuste de la dirección de flujo de aire

14 Ajuste del temporizador

15 - Ajuste del modo de apagado automático (Sleep)

16 FUNCIONES AVANZADAS

16 Cambio rápida de la temperatura de la habitación

16 Limpieza interior automática

16 Cambio automático

17 Modo de ahorro de energía de enfriamiento

17 Modo de silencio (Unidad exterior)

18 Conversión °C/°F

18 Ajuste del color de la iluminación interior

18 Ajuste del brillo de la iluminación interior

18 Luz de alarma

19 Utilización del aire acondicionado sin el mando a distancia

19 Reinicio automático del aparato de aire acondicionado

20 MANTENIMIENTO

21 Limpieza del filtro de aire.

22 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

22 Función de autodiagnóstico

22 Antes de solicitar asistencia técnica

ANTES DEL USO

Componentes

Unidades de interior

* La placa puede cambiar dependiendo del tipo de modelo.

NOTA

- El número de luces de funcionamiento y su ubicación puede variar, dependiendo del modelo del aparato.

Unidad exterior

* La placa puede cambiar dependiendo del tipo de modelo.

ESPAÑOL

Utilización del mando a distancia

Puede utilizar el aire acondicionado de forma más cómoda con el mando a distancia.

Componentes

Mando a distancia	
Soporte	
Batería	
Cargador	

Consejo para pantalla táctil

Toque	Un simple toque con un dedo selecciona un elemento. Se cambia de pantalla cuando se retira el dedo.
Mantenga pulsado (más de 2segundos)	Mantenga pulsado un elemento de la pantalla tocándolo y sin levantar el dedo hasta que se produzca una acción.

NOTA

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono o la pantalla.
- Toque con un dedo para seleccionar el elemento deseado. Tenga cuidado de no tocar ningún otro icono.

Inserción de la batería

Introduzca la batería antes de utilizar el mando a distancia.

1 Abra la tapa inferior del mando a distancia girándola en sentido horario.

2 Inserte la batería. (Deben coincidir los terminales del mando a distancia y la batería.)

3 Alinee las líneas, cierre la tapa del mando a distancia girándola en sentido antihorario.

Carga de la batería

1 Conecte el cable de alimentación en una toma eléctrica de pared y el cable en el soporte.
2 Ponga el mando a distancia en el soporte. (Deben coincidir los terminales del mando a distancia y el soporte.)

NOTA

- Inicialmente, la batería debe cargarse al máximo para mejorar su vida útil.
- Cuando la batería se está agotando, la pantalla muestra una descripción de la carga de la batería. (No se puede controlar ningún botón o icono) Cargue la batería.
- La pantalla muestra la hora si está encendida durante la carga.
- Se oscurece el brillo de la pantalla durante la carga.
- Cuando no se utilice el mando a distancia durante mucho tiempo, cargue la batería con el mando a distancia apagado para mejorar la vida útil de la batería.

Método de uso

Dirija el mando a distancia hacia el receptor de señal de la parte inferior del aparato de aire acondicionado para hacerlo funcionar.

NOTA

- El mando a distancia puede accionar otros aparatos si se dirige hacia ellos. Asegúrese de dirigir el mando a distancia hacia el receptor de señal del aparato de aire acondicionado.
- Para un funcionamiento correcto, utilice un trapo suave para el limpiar el transmisor de señal y el receptor.
- Si cubre el transmisor del mando a distancia, podría no funcionar correctamente.

ESPAÑOL

Guía para la pantalla

NOTA

- ⏻ , 🌡, y 🌀 son los tipos de botones e iconos de la pantalla, y son táctiles.
- La pantalla se apaga si no se toca durante un periodo de tiempo.

①	⏻	**Botón de encendido/apagado :** Enciende/apaga el aire acondicionado o la pantalla.
②	🌡	**Botón de ajuste de temperatura :** Ajusta la temperatura de la habitación cuando se utiliza la ACO, refrigeración o calefacción.
③	🌀	**Botón de velocidad del ventilador interior :** Ajusta la velocidad del ventilador.
④	🔋	**Pantalla del estado de la batería :** Muestra la cantidad de carga de la batería restante.
⑤	❄ AI 💧 ☀ 🌀	**Pantalla de modo de funcionamiento * :** Muestra el modo de funcionamiento seleccionado. Funcionamiento de refrigeración (❄) / Funcionamiento automático o cambio automático (AI) / Funcionamiento de deshumidificación (💧) / Funcionamiento de calefacción (☀) / Circulación de aire (🌀).
⑥	Set Temp 18 °C	**Pantalla de temperatura seleccionada :** Muestra la temperatura de la habitación si se toca la "Set Temp", y cambia a la temperatura seleccionada tras unos momentos.
⑦	◀ ▶ 🏠	**Icono para mover un menú :** Toque ◀, ▶ o 🏠 para mover un menú a derecha o izquierda.
⑧		**Pantalla de la velocidad del ventilador :** Si se seleccionan funciones adicionales, se muestran alternativamente la velocidad del ventilador y la función o funciones adicionales.
⑨	💡	Icono para el encendido/apagado de la iluminación de la unidad interior.

Control básico

1 Encendido del A/C

- Con la pantalla apagada o cuando se muestra la hora, si pulsa ⏻, la pantalla queda en reposo.
- Si pulsa ⏻ con la pantalla en reposo, se enciende el aire acondicionado.

NOTA

- Solo puede ajustar ◀, ▶ y ☼ con la pantalla en reposo.

2 Retorno a la pantalla de inicio manualmente

- Vuelve a la pantalla de inicio automáticamente si no se toca ningún menú durante un tiempo.
- Se necesita más tiempo (aproximadamente 25 segundos) en el menú Relajación y Romántico para volver a la pantalla de inicio si no se toca el menú.

3 Volver al menú superior y a la pantalla de inicio

- Toque ↩ para volver al menú superior.
- Mantenga pulsado ↩ para volver a la pantalla de inicio.
- Toque el indicador de página (●●●●●) para volver a la pantalla de inicio.

4 Activación de la pantalla

Si pulse ⏻ con la pantalla apagada o cuando muestra la hora, se activa la pantalla.

Ajuste del brillo de la pantalla

1 Puntee en un menú de la siguiente.

- Pantalla en reposo : ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Screen Brightness ☼ .
- Se activa la pantalla de inicio : ▶ → More ∞ → ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Screen Brightness ☼ .

2 Toque Min o Max para seleccionar el brillo deseado.

- Cambia el brillo de la pantalla.

ESPAÑOL

Árbol de menú

Menú		Página
Lighting Color		18
Lighting Brightness		18
Mode	Heat	13
	ACO	16
	Cool	13
	Dry	14
	Fan	14
Air Mode	Jet	16
	Eco	17
Swing		14
A/C Timer		15
More		-
Alarm Light		18
Silent		17
Auto Clean		16
Settings		-
WLAN*		-
Screen Brightness		11
Temp Unit		18
Set Time		14

* Algunas funciones pueden no estar disponibles, dependiendo del modelo. (WLAN es una función opcional.)

FUNCIONES BÁSICAS

Luz de fondo

- Cuando se ajustan el encendido/apagado, la temperatura, el modo y la velocidad del ventilador, se ofrece una luz de fondo.
  Si se cambia el brillo de la iluminación interior, también cambia la luz de fondo. Incluso con la iluminación interior apagada, la luz de fondo permanece encendida.

* Esta función puede no estar disponible, dependiendo del modelo.

Ajuste de la temperatura

1 Pulse en una pantalla de inicio activa.

2 Toque ⊖ o ⊕ para ajustar la temperatura deseada.

3 Toque la pantalla o ↩.
- Volver al menú superior.

❄ Esta función se puede ajustar en una pantalla de inicio activa.

Ajuste de la velocidad del ventilador

1 Pulse en una pantalla de inicio activa.

2 Toque ◀ o ▶ para seleccionar la velocidad del ventilador deseada.

3 Toque la pantalla o ↩.
- Volver al menú superior.

❄ Esta función se puede ajustar en una pantalla de inicio activa.

Pulse para ajustar la temperatura deseada.

Pulse para ajustar la velocidad del ventilador deseada.

Enfriamiento de la habitación
(Funcionamiento de refrigeración)

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Cool ❄.

2 Toque la pantalla o ↩.
- Volver al menú superior.

3 Pulse para ajustar la temperatura deseada.
→ Consulte "Ajuste de la temperatura"
- El rango de temperatura es 18°C (64°F) - 30°C (86°F).

Calentamiento de la habitación
(Funcionamiento de calefacción)

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Heat ☼.

2 Toque la pantalla o ↩.
- Volver al menú superior.

3 Pulse para ajustar la temperatura deseada.
→ Consulte "Ajuste de la temperatura"
- El rango de temperatura es 16°C (60°F) - 30°C (86°F).

NOTA

Los modelos de sólo refrigeración no son compatibles con esta función.

ESPAÑOL

Eliminación de la humedad
(Funcionamiento de deshumidificación)

Este modo elimina el exceso de humedad del entorno o en temporada de lluvias, para evitar la aparición de moho. Este modo ajusta la temperatura de la habitación y la velocidad del ventilador automáticamente para mantener un nivel óptimo de humedad.

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → Mode ❄ → ◀ / ▶ → Dry 💧.

2 Toque la pantalla o ↩.
- Volver al menú superior.

NOTA

- En este modo no se puede ajustar la temperatura de la habitación, se hace automáticamente.

Aireación de la habitación
(Funcionamiento de circulación de aire)

Este modo sólo hace circular el aire interior sin cambiar la temperatura de la habitación.

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → Mode ❄ → ◀ / ▶ → Fan.

2 Toque la pantalla o ↩.
- Volver al menú superior.

3 Pulse para ajustar la velocidad del ventilador deseada.

→ Consulte "Ajuste de la velocidad del ventilador"

NOTA

- En este modo no se puede ajustar la temperatura de la habitación, se hace automáticamente.

Ajuste de la dirección de flujo de aire

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → Swing

2 Toque o para ajustar la dirección del caudal de aire vertical u horizontalmente. (Ambas seleccionables)
- Cuando se toca , cambia el icono (3 pasos). (Sin oscilación , Oscilación (seleccionada), Salida cerrada)

3 Se muestra , o en una pantalla de inicio.
- No se muestra en una pantalla de inicio.

NOTA

- El ajuste arbitrario del deflector puede causar fallos de funcionamiento.
- Si reinicia el aire acondicionado, comenzará a funcionar con la dirección de flujo de aire ajustada anteriormente; por esta razón, la posición del deflector de aire podría no corresponderse con el icono del mando a distancia. Cuando esto ocurra, toque o para ajustar de nuevo la dirección del aire.
- No se puede ajustar en modo en modo Jet (refrigeración, calefacción).
- No se puede ajustar y en el modo de apagado automático.
- La función de cierre de ventilación se para automáticamente cuando se cambia el modo de funcionamiento.

Ajuste del temporizador

Puede utilizar la función de temporizador para ahorrar energía y utilizar el aparato de aire acondicionado con más eficacia.

Ajuste de la hora actual

1 Toque un menú como sigue.
- Pantalla en reposo : ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Set Time 🕒.
- Se activa la pantalla de inicio : ▶ → More ∞ → ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Set Time 🕒.

2 Toque la pantalla o.

3 Toque Day.

4 Toque ◀ / ▶ o ⊖ / ⊕ repetidamente.

5 Toque la pantalla o ⮌.
6 Ajuste las horas y los minutos del modo en que se describe en 3-5.
7 Toque AM o PM.
8 Si se toca ⮌, se muestra la hora.

Encendido automático del aire acondicionado a una hora programada

1 Toque un menú como sigue.
- ▶ → A/C Timer ⏲ .
2 Toque On ⏻.
3 Toque ⊖ o ⊕ repetidamente para seleccionar las horas (hasta 24 horas).
4 Toque la pantalla o ⮌.
5 Muestra una descripción de la función seleccionada.
6 Se muestra ⏲ en una pantalla de inicio.

NOTA

- La luz del amanecer se ajusta automáticamente cuando se activa el temporizador.
- Con encendido o el temporizador de apagado automático, se cuenta el tiempo seleccionado según transcurre para un menú de encendido o apagado automático del temporizador del aire acondicionado.

Ajuste del modo de apagado automático (Sleep)

Utilice el modo de apagado automático para apagar el aire acondicionado automáticamente cuando vaya a dormir.

1 Toque un menu en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → A/C Timer ⏲ .
2 Toque Sleep.
3 Toque ⊖ o ⊕ repetidamente para seleccionar las horas (hasta 7 horas).
4 Toque la pantalla o ⮌.
5 Muestra una descripción de la función seleccionada.
6 Se muestra ⏲ en una pantalla de inicio.

NOTA

- En los modos de refrigeración y deshumidificación, la temperatura aumenta 1°C después de 30 minutos y 1°C adicional después de cada 30 minutos para que usted pueda dormir confortablemente.
- La temperatura aumenta hasta 2°C con respecto a la temperatura predefinida.
- La velocidad del ventilador no se puede modificar si este está en modo de suspensión. La velocidad súper baja del ventilador se configura con la refrigeración y la velocidad baja del ventilador se configura con la calefacción.
- Es posible mostrar las diferentes la velocidad del ventilador entre el control remoto y el aire acondicionado durante la operación.
- Cuando se inicia el modo de apagado automático, se oscurece el brillo de la iluminación interior.

Cancelación de la función de temporizador

1 Toque un menú como sigue.
- ▶ → A/C Timer ⏲ .
2 Toque Clear all.

NOTA

- Puede borrar el temporizador de apagado automático o el temporizador de encendido individualmente.
  Toque A/C Timer ⏲ → Sleep o On ⏻ → Clear → Yes

ESPAÑOL

FUNCIONES AVANZADAS

El aparato de aire acondicionado ofrece funciones avanzadas adicionales.

Cambio rápido de la temperatura de la habitación

(Funcionamiento Jet Cool/calefacción)

Este modo le permite enfriar el aire interior rápidamente en verano, o calentarlo rápidamente en invierno.

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → Air Mode .

2 Toque Jet .

3 Muestra una descripción de la función seleccionada.

4 Se muestra en una pantalla de inicio.
- En el modo Jet Cool, se emite una fuerte corriente de aire a una temperatura de 18°C(64°F) durante 30 minutos.
- En el modo de calor rápido, se emite una fuerte corriente de aire a una temperatura de 30°C(86°F) durante 30 minutos.

NOTA

- Esta función no se puede utilizar en los modos de circulación de aire, Auto o cambio automático.
- Esta función puede no estar disponible, dependiendo del modelo.

Limpieza interior automática

Funcionamiento en limpieza automática

Durante el funcionamiento de refrigeración y deshumidificación, se genera humedad dentro de la unidad de interior. Utilice la función de limpieza automática para eliminar la humedad.

1 Toque un menu como sigue.
- Pantalla en reposo : ▶ → Auto Clean .
- Se activa la pantalla de inicio : ▶ → More → ▶ → Auto Clean .

2 Muestra una descripción de la función seleccionada.

3 Se muestra en una pantalla de inicio.
- Si apaga la alimentación, el ventilador funciona durante 30 minutos y limpia el interior de la unidad interior.

NOTA

Algunos botones no pueden utilizarse durante el funcionamiento de limpieza automática.

Cambio automático

Modelos con bomba de calor

Este modo cambia el modo de funcionamiento automáticamente para mantener la temperatura seleccionada ±2°C.

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → ACO .

2 Toque la pantalla o .
- Volver al menú superior.

3 Pulse para ajustar la temperatura deseada.
→ Consulte “Ajuste de la temperatura”
- El rango de temperatura es 18°C (64°F) - 30°C (86°F).

4 Pulse para ajustar la velocidad del ventilador deseada.
→ Consulte "Ajuste de la velocidad del ventilador"

* Esta función puede no estar disponible, dependiendo del modelo.

Modo de ahorro de energía de enfriamiento

Este modo minimiza el consumo de energía durante el enfriamiento y aumenta la temperatura a un nivel óptimo para un ambiente más cómodo.

La temperatura se ajusta automáticamente en 22°C(72°F) si la temperatura ambiente es inferior a 22°C(72°F). La temperatura se mantiene si la temperatura ambiente es superior a 22°C(72°F).

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → Air Mode .

2 Toque Eco .

3 Muestra una descripción de la función seleccionada.

4 Se muestra en una pantalla de inicio.

* Esta función puede no estar disponible, dependiendo del modelo.

NOTA

- Es posible mostrar las diferentes temperaturas entre el control remoto y el aire acondicionado durante la operación.

Mode silencioso (Unidad exterior)

Evita posibles reclamaciones de los vecinos, reduciendo el ruido de las unidades exteriores. La presión del sonido de la unidad exterior en modo ACO, refrigeración y calefacción se reduce de 3dB con respecto al ruido nominal.

1 Toque un menú en una pantalla de inicio activa.
- ▶ → More → ▶ → Silent .

2 Muestra una descripción de la función seleccionada.

3 Se muestra en una pantalla de inicio.

NOTA

- Ajuste disponible sólo con el aparato en funcionamiento.
  El modo de silencio y modo de ahorro de energía no están disponibles al mismo tiempo.
- La capacidad puede reducirse cuando se selecciona el modo silencio para la unidad exterior.
- En modo Circulacion de Aire y Humedad, no se puede utilizar esta funcion.
- A una determinada temperatura, no funcionará el modo de silencio para proteger el sistema.

ESPAÑOL

Conversión °C/°F

La unidad convierte los °C a °F o °F a °C.

1 Toque un menú como sigue.
- Pantalla en reposo : ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Temp Unit .
- Se activa la pantalla de inicio : ▶ → More ∞ → ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Temp Unit .

2 Toque °C o °F para seleccionar la unidad deseada.

Ajuste del color de la iluminación interior

1 Toque un menú como sigue.
- ◀ → Lighting Color .

2 Toque ◀ o ▶.

3 Toque el color deseador. (Consulte Árbol de menú)
- Cambia el color de la iluminación interior.

Ajuste del brillo de la iluminación interior

1 Toque un menú como sigue.
- ◀ → Lighting Brightness .

2 Toque Min, ▭ o Max para seleccionar el brillo deseado.
- Cambia el brillo de la iluminación interior.

Luz de alarma

Cuando se alcanza un tiempo determinado, se enciende la iluminación de amanecer durante un periodo de tiempo.

Ajuste la hora actual para configurar la luz de alarma.

1 Toque un menú como sigue.
- Pantalla en reposo : ▶ → Alarm Light .
- Se activa la pantalla de inicio : ▶ → More ∞ → ▶ → Alarm Light .

2 Toque AM o PM .

3 Toque las horas.

4 Toque ⊖ o ⊕ para seleccionar las horas (hasta 12 horas).

5 Toque la pantalla.

6 Ajuste los minutos del modo en que se describe en 3-5.

7 Toque Activate .

8 Muestra una descripción de la función seleccionada.

9 Se muestra en una pantalla de inicio.

NOTA

- Si desea parar la luz de alarma, toque Stop en un menú "Alarm Light ."

Utilización del aire acondicionado sin el mando a distancia

Puede utilizar el botón On/Off de la unidad de interior para utilizar el aire acondicionado cuando no esté disponible el mando a distancia. Sin embargo, la velocidad del ventilador se ajustará en velocidad alta.

1 Abra el panel frontal

- Tire de la sección inferior del panel frontal y levántelo.

2 Pulse el botón On/Off.

- Para los modelos de frío y calor, cambia el modo de funcionamiento, dependiendo de la temperatura ambiente.

Temp habitación	Ajuste temp	Modo de funcionamiento
Menos de 21°C	24°C	Funcionamiento de calefacción
Más de 21°C y menos de 24°C	23°C	Funcionamiento de deshumidificación
Más de 24°C	22°C	Funcionamiento de refrigeración

- Para modelos sólo de frío, la temperatura se ajusta en 22°C.

Reinicio automático del aparato de aire acondicionado

Cuando se enciende de nuevo el aire acondicionado después de un corte de suministro, esta función restablece los ajustes previos. Esta función es un ajuste de fábrica.

Desactivar auto reajustar

1 Abra el panel frontal

- Tire de la sección inferior del panel frontal y levántelo.

2 Pulse el botón On/Off y manténgalo pulsado durante 6 segundos.

- La unidad emite dos señales acústicas y la luz de la sección superior del panel interior (fija) parpadeará 8 veces.

- Para volver a activar la funcion, presione el boton On/Off y mantengalo pulsado durante 6 segundos. La unidad emitirá dos señales acústicas y la luz de la sección superior del panel interior (fija) parpadeará 4 veces.

* La placa puede cambiar dependiendo del tipo de modelo.

NOTA

Si mantiene pulsado el botón On/Off durante 3-5 segundos, en vez de 6 segundos, la unidad cambiará al modo de prueba de funcionamiento. En la prueba de funcionamiento, la unidad emite una fuerte corriente de aire frío durante 18 minutos y, posteriormente, vuelve a los ajustes de fábrica.

MANTENIMIENTO

Si el aparato de aire acondicionado no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo, seque el mismo a fin de mantenerlo en las mejores condiciones.

1 Seque el aparato de aire acondicionado meticulosamente haciendo funcionar el modo Ventilador de 3 a 4 horas y desconecte el enchufe de alimentacion.

2 Antes de volver a utilizar el aparato de aire acondicionado de nuevo, seque los componentes internos del mismo otra vez en modo Ventilador de 3 a 4 horas. Lo que ayudara a eliminar los olores que puedan haber sido generados por la humedad.

Limpie el producto con regularidad para mantener un rendimiento óptimo y evitar posibles fallos.

* Esta función puede no estar disponible, dependiendo del modelo.

* La placa puede cambiar dependiendo del tipo de modelo.

Tipo	Descripción	Intervalo
Filtro de aire	Consulte “Limpieza del filtro de aire”	2 semanas
Unidade interior	Limpie la superficie de la unidad interior con un trapo suave y seco.	Con regularidad
	Limpie la condensación del tubo de drenaje	Cada 4 meses
	Limpie la condensación del bandeja de drenaje	Una vez al año
	Limpie cuidadosamente el intercambiador de calor.	Una vez al año
	Cambie las pilas del mando a distancia.	Una vez al año
Unidad exterior	Utilice vapor para limpiar el serpentín del intercambiador de calor y las salidas del panel (consulte a un técnico).	Con regularidad
	Limpie el ventilador	Una vez al año
	Limpie la condensación del bandeja de drenaje	Una vez al año
	Compruebe que todo el conjunto del ventilador se ha fijado correctamente.	Una vez al año
	Compruebe los componentes eléctricos con chorros de aire.	Una vez al año
	Limpie los componentes eléctricos con chorros de aire.	Una vez al año

PRECAUCIÓN

- Apague el aparato y desconéctelo de la red antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento; de lo contrario, podrían producirse descargas eléctricas.
- No utilice agua a una temperatura superior a 40°C para limpiar los filtros. Puede causar deformación y decoloración.
- No utilice sustancias volátiles para limpiar los filtros. Pueden dañar la superficie del aparato de aire acondicionado.

NOTA

- La ubicación y forma de los filtros puede variar, dependiendo del modelo.
- Limpie los serpentines del intercambiador térmico de la unidad de exterior con regularidad, porque la suciedad acumulada en los serpentines puede reducir la eficacia del aparato y aumentar los costes de energía.

Limpieza del filtro de aire.

Limpie el filtro de aire una vez cada dos semanas o más, si es necesario.

1 Apague el aparato y desconéctelo de la red.

2 Tire de la parte superior del panel frontal y levántela.

3 Sacar el filtro.

4 Limpie los filtros con un aspirador o con agua templada.
- Si tiene dificultad para eliminar la suciedad, lave el filtro en agua templada con detergente.

5 Seque el filtro a la sombra.

6 A continuación, coloque el filtro cuidadosamente.

7 Cuelgue el gancho del panel frontal en la tapa interior y presione la sección inferior del panel frontal hasta oír un clic.

* La placa puede cambiar dependiendo del tipo de modelo.

PRECAUCIÓN

- Si no cuelga el gancho en su posición, puede quedar un espacio entre el panel y la tapa interior. A continuación, abra el panel frontal y asegúrese de que el gancho está colgado.

NOTA

- La sección inferior del panel frontal puede oscilar durante su manejo debido a que el panel frontal tiene una holgura para que pueda moverse con suavidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Función de autodiagnóstico

Este producto tiene integrada una función de autodiagnóstico. Si se produce un error, el indicador de la unidad de interior parpadeará en intervalos de 2 segundos. Si esto ocurre, póngase en contacto con su distribuidor o un servicio técnico.

Antes de solicitar asistencia técnica

Compruebe lo siguiente antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.
Si el problema no se soluciona, póngase en contacto con su servicio técnico.

Problema	Causas posibles	Acción correctiva
Condiciones de funcionamiento anormales.	• Hay olor a quemado y la unidad emite un sonido extraño.	• Apague el aire acondicionado, desconecte el enchufe y póngase en contacto con el servicio técnico.
	• Fugas de agua de la unidad interior, incluso con humedad baja.	
	• El cable de alimentación está dañado o genera un calor excesivo.	
	• Un interruptor, un disyuntor (seguridad, tierra) o un fusible no funcionan correctamente.	
El aire acondicionado no funciona	• El aparato de aire acondicionado está desconectado.	• Compruebe que el enchufe está conectado a la toma de red.
	• Se ha fundido un fusible o la alimentación eléctrica está bloqueada.	• Sustituya el fusible o compruebe si se ha disparado el disyuntor.
	• Se ha producido un fallo de corriente.	• Apague el aparato de aire acondicionado cuando se produzca un fallo de alimentación eléctrica. • Cuando se haya recuperado el suministro eléctrico, espere 3 minutos antes de volver a encender el aire acondicionado.
	• La tensión es demasiado baja o demasiado alta.	• Compruebe si se ha disparado el disyuntor.
	• El aire acondicionado se apaga automáticamente a una hora predefinida.	• Pulse de nuevo el botón de encendido.
	• La colocación de la batería dentro del controlador remoto es errónea.	• ¿Está la bacteria introducida en el controlador remoto? ¿Está la bacteria introducida con el terminal correcto? • Aunque verifique las listas superiores, el aire acondicionado no funciona. Cargue la batería.

Problema	Causas posibles	Acción correctiva
El aire acondicionado no genera aire frío.	• El aire no circula correctamente.	• Asegúrese de que no haya cortinas, persianas o mobiliario que bloqueen el frente del aparato de aire acondicionado.
	• El filtro de aire está sucio.	• Limpie el filtro del aire una vez cada dos semanas. Para más información, consulte “Limpieza del filtro de aire”.
	• La temperatura ambiente es demasiado alta.	• En verano, puede necesitarse más tiempo para enfriar el aire interior. • En este caso, seleccione el funcionamiento jet cool para enfriar el aire rápidamente.
	• El aire frío sale de la habitación.	• Asegúrese de que no escape el aire frío a través de puntos de ventilación de la habitación.
	• La temperatura de la habitación es superior a la temperatura seleccionada.	• Ajuste la temperatura deseada a un nivel inferior a la temperatura actual.
	• Hay una fuente de calor cerca.	• No utilice un generador de calor, por ejemplo, un horno eléctrico o un quemador de gas, con el aire acondicionado en funcionamiento.
	• Se ha seleccionado el funcionamiento de circulación de aire.	• En el caso de la circulación de aire, el aire sale del aparato no enfría ni calienta el aire interior. • Cambie el modo de funcionamiento al modo de refrigeración.
	• La temperatura exterior es demasiado elevada.	• El efecto enfriamiento puede no ser suficiente.
El aire acondicionado no genera aire caliente.	• Puesta en marcha del modo calefacción. • El álabe está casi cerrado y el flujo de aire no sale. • Aunque la unidad exterior esté lista para funcionar.	• Este síntoma es normal. • Espere hasta que la unidad se prepare a generar aire caliente. • Está función prepara la salida del aire caliente.
	• La unidad exterior está haciendo funcionar el modo descongelar.	• En modo calefacción, el hielo/la escarcha se forma en los serpentines cuando la temperatura exterior baja. • Está función elimina las capas de escarcha en el serpentín. • Espere hasta que la operación finalice. Dura unos 15 minutos.
	• La temperatura exterior es demasiado baja.	• El efecto calefacción puede no ser suficiente.

Problema	Causas posibles	Acción correctiva
El aire acondicionado se para en funcionamiento.	• El aire acondicionado se apaga repentinamente.	• La función temporizador puede funcionar. Si la función temporizador funciona, el aire acondicionado se puede apagar. • Verifique que la configuración del temporizador sea correcta.
	• Ha habido un fallo eléctrico durante el funcionamiento.	• Existe una función auto-reencendido. Se trata de una configuración por defecto. • Está función puede encender automáticamente la unidad cuando la electricidad haya sido restablecida. • Si vive en una zona donde los fallos eléctricos son frecuentes, está función será de gran utilidad.
La unidad interior sigue funcionando aunque la electricidad esté apagada.	• El modo auto-limpieza está funcionando. • Está función sirve para eliminar el resto de vaho de la unidad interior.	• Espere a que las funciones finalicen. • Inhibirá el desarrollo de hongos. Si no desea esta característica, puede apagarla pulsando.
La salida de aire de la unidad interior vierte polvo.	• El aire frío procedente del aire acondicionado genera polvo.	• Cuando la temperatura de la habitación sea baja, este fenómeno desaparecerá.
El agua gotea de la unidad exterior.	• Durante el funcionamiento de la calefacción, agua condensada cae del intercambiador de calor.	• Este síntoma implica la instalación de una manguera de desagüe debajo de la base del colector. • Contacte con el instalador.
Ruido o vibración durante el funcionamiento.	• Chasquido. Se pueden oír chasquidos cuando la unidad se enciende o se apaga debido al movimiento de la retro-válvula. • Chirrido. Las partes plásticas de la unidad interior se contraen y se expanden debido a cambios repentinos de temperatura. • Flujo del agua, soplo. Cuando el flujo del refrigerante dentro del aire acondicionado cambia, se pueden oír ruidos.	• Estos síntomas son normales. • Tras un momento, se silenciará.
La unidad interior emite olores.	• El aire huele mal debido a que el olor a humedad o tabaco es absorbido por la unidad interior y vertido con el flujo de aire.	• Si el olor no desaparece, deberá limpiar el filtro o el intercambiador de calor. • Contacte con el instalador.

LG

Life's Good