LG
Life's Good

BAHASA INDONESIA
ENGLISH

Petunjuk Penggunaan
User Guide

LG G2

MFL68043805 (1.0)

www.lg.com

BAHASA INDONESIA

Petunjuk Penggunaan

Video guide mengenalkan Anda ke fitur penting baru G2. Ini tersedia di ponsel:

▶ **Tekan [⌂] > [▦] > Video Guide. (Tersedia dalam bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Spanish, dan China Tradisional.)**

- Tampilan dan ilustrasi layar mungkin berbeda dari yang Anda lihat pada ponsel sesungguhnya.
- Sebagian isi panduan ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak dan penyedia layanan Anda. Semua informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pengumuman.
- Handset ini tidak cocok untuk orang yang lemah penglihatan karena memakai keyboard layar ketuk.
- Hak cipta ©2013 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah merek dagang dari Google, Inc.

Daftar isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien 5

Pengumuman penting 12

Mengenal ponsel Anda 19

Ringkasan ponsel 19
Memasang kartu micro-USIM 21
Mengisi daya ponsel Anda 22
Mengunci dan membuka kunci layar 24
Hidupkan Layar 24
Headset stereo dengan mikrofon 25
Colok & Sembul 26

Tampilan Depan Anda.....27

Tip layar sentuh.....27
Tampilan depan 29
Layar Asal Tambahan. 29
Menyesuaikan layar Asal 30
Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai 31
Panel pemberitahuan.....31
Membuka panel pemberitahuan.....32
Ikon tanda pada Bar Status 32
Keyboard layar.....34
Mengisikan huruf beraksen 35

Pengaturan akun Google 36

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat.....37

Wi-Fi 37
Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....37
Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....37
Bluetooth.....38
Berbagi koneksi data ponsel Anda 39
Wi-Fi Direct 41
Memakai SmartShare 41
Koneksi PC dengan kabel USB 43

Panggilan 45

Membuat panggilan.....45
Memanggil kontak Anda 45
Menjawab dan menolak panggilan.....45
Menyesuaikan volume saat panggilan ...46
Membuat panggilan kedua 46
Melihat Daftar panggilan Anda.....47
Pengaturan pgl 47

Kontak 48

Mencari kontak.....48
Menambah kontak baru.....48
Kontak favorit 48
Membuat grup.....49

Pesan.....50

Mengirim pesan.....50
Kotak berjalin 51
Mengubah pengaturan pesan Anda.....51

Email 52

Mengelola akun email.....52
Menangani folder akun 52
Menulis dan mengirim email.....53

Kamera 54
Mengenal jendela bidik.....54
Memakai pengaturan lanjutan 55
Memotret cepat 56
Menggunakan mode Bidik & Hapus 56
Menggunakan mode kamera Ganda 57
Menggunakan mode Bidikan berdasarkan waktu 58
Setelah Anda memotret 58
Dari Galeri Anda.....59

Kamera video 60
Mengenal jendela bidik.....60
Memakai pengaturan lanjutan 61
Merekam video cepat 62
Setelah merekam video 62
Dari Galeri Anda.....63
Menyesuaikan volume saat melihat video 63
Menggunakan Zoom Audio 63
Menggunakan Mode perekaman Ganda.64
Menggunakan mode zoom Pelacakan....64

Fungsi.....65
QuickMemo 65
Memakai opsi QuickMemo 66
Melihat QuickMemo yang tersimpan 66
QuickTranslator 67
QSlide.....68
QuickRemote.....69
Perbesar untuk melacak 70
VuTalk 71
Daftarkan VuTalk Sebelum Menggunakan.....71
Pengaturan VuTalk 72
Komunikasi Secara Visual dengan VuTalk 72
Voice Mate.....73
Menggunakan Voice Mate.....73
Pengaturan Voice Mate 73
LG SmartWorld 74
Cara Mengakses LG SmartWorld dari Ponsel Anda 74
Cara memakai LG SmartWorld.....74
On-Screen Phone 75
Ikon-ikon On-Screen Phone.....75
Fitur-fitur On-Screen Phone.....75
Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda.....76

Multimedia 77
Galeri.....77
Melihat gambar 77
Memainkan video 78
Mengedit foto 78
Menghapus foto/video.....78
Mengatur sebagai wallpaper.....78
Video 78
Memainkan video 79
Video Editor 80
Musik 81
Menambahkan file musik ke ponsel Anda.....81

Daftar isi

Transfer musik dengan memakai Sinkronisasi Media (MTP) 82
Memainkan lagu 82

Utilitas 84

Geser ke samping (pengalihan-tugas cepat dengan TIGA jari) 84
Mode tamu 84
Mengatur alarm Anda 84
Memakai kalkulator Anda 85
Menambahkan acara pada kalender Anda 85
Perekam Suara 86
Merekam bunyi atau suara 86
Mengirim rekaman suara 86
Pengelola Tugas 86
Tugas 87
POLARIS Viewer 5 87
Google+ 88
Penelusuran Suara 88
Download 88

Web 89

Internet 89
Memakai toolbar Web 89
Melihat halaman Web 89
Membuka halaman 90
Mencari Web dengan suara 90
Bookmark 90
Riwayat 90
Memakai Browser Popup 90
Chrome 91
Melihat halaman Web 91
Membuka halaman 91
Menyinkronkan dengan perangkat lainnya 91

Pengaturan 92

Jaringan 92
Suara 96
Tampilan 97
Umum 99

Perangkat lunak PC (LG PC Suite) 106

Pembaruan perangkat lunak ponsel 109

Pembaruan perangkat lunak ponsel 109

Tentang petunjuk penggunaan ini 111

Tentang petunjuk penggunaan ini 111
Merek Dagang 112
DivX HD 112
Dolby Digital Plus 112

Aksesori 114

Pemecahan Masalah 115

Tanya-Jawab 119

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Model ponsel ini LG G2 dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji untuk pemakaian di telinga adalah 0,409 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh adalah 0,470 W/Kg (10 g).
- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 1,5 cm dari tubuh. Bila memakai sarung ponsel, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 1,5 cm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk

⚠ PERINGATAN

Hanya pakai batterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.

- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau embun.
- Pakailah aksesori seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang ponsel Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jika ponsel Anda basah, segera cabut stekernya untuk mengeringkannya benar-benar. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Cairan dalam ponsel yang basah akan mengubah warna label produk di dalam ponsel Anda. Kerusakan pada perangkat Anda akibat terkena cairan tidak dilindungi oleh garansi.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Gunakan ponsel pada suhu antara 0ºC dan 40ºC, jika memungkinkan. Memaparkan ponsel pada suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengakibatkan kerusakan, malafungsi, atau bahkan ledakan.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

CATATAN: Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran

Komponen dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel Anda di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda atau aksesorinya.

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan telepon di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan Darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel Anda untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi baterai dan pemeliharaannya

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tiada efek memori yang dapat memengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabrikannya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.

- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.
- Demi keselamatan Anda, jangan lepaskan baterai yang terpasang pada produk.

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** menyatakan bahwa **LG-D802** produk ini mematuhi ketentuan mendasar dan ketetapan terkait lainnya pada Directive **1999/5/EC**. Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Pemberitahuan: Perangkat Lunak Open Source

Untuk memperoleh kode sumber terkait berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi sumber terbuka lainnya, harap kunjungi http://opensource.lge.com/
Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan, dan pemberitahuan, tersedia untuk didownload bersama kode sumbernya.

Peraturan dan Keselamatan

Buka **"Pengaturan Sistem > Tentang ponsel > Peraturan dan Keamanan"** untuk mendapatkan informasi peraturan dan keselamatan

Pengumuman penting

Harap baca ini sebelum mulai menggunakan ponsel Anda!

Harap cek apakah ada masalah yang Anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia di memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk menghapus instalasi aplikasi:

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Aplk**.
2 Bila semua aplikasi muncul, gulir ke dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
3 Ketuk **Hapus Instalasi**.

2. Mengoptimalkan masa pakai baterai

Perpanjang masa pakai baterai dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus pada background. Anda dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

Memperpanjang masa pakai baterai ponsel Anda:

- Matikan komunikasi radio bila Anda tidak sedang memakainya. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda download dapat mengurangi daya baterai.
- Ketika menggunakan aplikasi yang download, periksa tingkat pengisian baterai.

CATATAN: Jika Anda secara tidak sengaja menekan Tombol Daya/Kunci ketika perangkat berada di dalam saku, layar secara otomatis akan mati untuk menghemat daya baterai.

Untuk mengecek level daya baterai:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Tentang ponsel** > **Baterai.**

Status baterai (pengisian atau pemakaian) dan level baterai (persentase terisi) ditampilkan di bagian atas layar.

Untuk memantau dan mengontrol banyaknya daya baterai yang sedang dipakai:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan**> tab **Umum** > **Tentang ponsel** > **Baterai** > **Pemakaian baterai**.

Waktu pemakaian baterai akan ditampilkan pada layar. Ini memberi tahu Anda sudah berapa lama sejak Anda terakhir menghubungkan ponsel ke sumber listrik atau, jika sedang terhubung, sudah berapa lama ponsel memakai daya baterai. Layar menayangkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai, dicantumkan dalam urutan dari jumlah pemakaian paling banyak hingga yang paling sedikit.

3. Sebelum menginstal aplikasi dan OS Open Source

⚠ **PERINGATAN**

Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, hal ini mungkin menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi. Selain itu, ponsel Anda tidak akan dilindungi lagi oleh garansi.

⚠ **PERINGATAN**

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber tepercaya, seperti halnya Play Store™. Jika ada beberapa aplikasi yang diinstal dengan tidak benar pada ponsel, ponsel mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda harus menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturan terkait dari ponsel.

4. Memakai pola buka kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Tampilan** > **Kunci layar** > **Pilih kunci layar** > **Pola**. Ini membuka layar yang akan memandu Anda menggambar pola buka kunci layar. Anda harus membuat PIN Cadangan untuk berjaga-jaga jika lupa pola buka kunci.

Perhatian: Buatlah akun Google sebelum mengatur pola buka kunci dan ingatlah PIN Cadangan yang Anda buat saat membuat kunci pola.

⚠ **PERINGATAN**

Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.

Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai 5 kali. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik.

Bila Anda tak dapat mengingat Pola, PIN, atau Kata Sandi pembuka kunci:

< Jika Anda lupa pola >

Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, ketuk tombol **Lupa pola?** di bagian bawah layar. Anda kemudian harus login dengan Akun Google atau harus mengisikan PIN Cadangan yang Anda isikan saat membuat Kunci Pola.

Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa PIN Cadangan, Anda harus melakukan reset paksa.

< Jika Anda lupa PIN atau Kata Sandi >

Jika Anda lupa PIN atau kata sandi, maka Anda perlu melakukan reset paksa.

Perhatian: Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus.

CATATAN: Jika Anda belum login ke Akun Google dan lupa Pola Buka Kunci, maka Anda perlu mengisikan PIN Cadangan.

5. Memakai Reset Paksa (Reset Pabrik)

Jika ponsel tidak kembali ke keadaannya semula, pakailah Reset Paksa (Reset Pabrik) untuk mengembalikannya.

1. Matikan ponsel.
2. Tekan dan tahan **tombol Daya/Kunci + tombol Volume Turun** pada bagian belakang telepon.
3. Lepaskan **tombol Daya/Kunci** hanya apabila logo LG ditampilkan, kemudian segera tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci** lagi.
4. Lepaskan semua tombol ketika layar reset keras Pabrik ditampilkan.
5. Tekan **Tombol Daya/Kunci** untuk melanjutkan atau salah satu **Tombol Volume** untuk membatalkan.
6. Tekan **Tombol Daya/Kunci** sekali lagi untuk konfirmasi atau salah satu **Tombol Volume** untuk membatalkan.

⚠ PERINGATAN

Jika Anda melakukan Reset Paksa, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lisensi DRM akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan Reset Paksa.

6. Membuka dan berpindah aplikasi

Multitugas mudah dilakukan dengan Android, Anda dapat membuat lebih dari satu aplikasi berjalan pada saat yang sama. Tak perlu menutup sebuah aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

1 Sentuh dan tahan **Tombol Rumah** . Daftar yang mencantumkan aplikasi yang baru digunakan akan ditampilkan.

2 Ketuk aplikasi yang ingin Anda akses. Hal ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang sedang berjalan di latar belakang pada telepon. Pastikan mengetuk **Tombol Kembali** untuk keluar dari aplikasi setelah memakainya.

- Untuk menghentikan aplikasi, ketuk **Pengelola Tugas** dari daftar aplikasi terbaru, kemudian ketuk **Berhenti** atau **Stop Semua**.
- Untuk menghilangkan aplikasi dari daftar aplikasi terbaru, geser pratinjau aplikasi ke kiri atau kanan. Untuk menghapus semua aplikasi, ketuk **Hapus semua**.

7. Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai Sinkronisasi media (MTP)

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Penyimpanan** untuk memeriksa media penyimpanan.

2 Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.

3 **Pilihan mode koneksi USB** akan muncul pada layar ponsel Anda, pilih opsi **Sinkronisasi Media (MTP).**

4 Buka folder memori di PC Anda. Anda dapat melihat isi penyimpan massal di PC Anda dan mentransfer file dari PC ke folder memori Perangkat atau sebaliknya.

5 Setelah mentransfer file, geser bar status ke bawah dan ketuk **USB terhubung** dan pilih **Isi daya telepon** dari daftar jenis koneksi USB.

8. Pegang ponsel Anda tegak lurus

Pegang telepon seluler Anda secara vertikal, sebagaimana telepon biasa. Ponsel Anda mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak bagian belakang ponsel, karena hal ini dapat memengaruhi kinerjanya.

Saat membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas panggilan.

9. Bila layar macet

Jika layar macet atau ponsel tidak merespons saat Anda mencoba mengoperasikannya:

Tekan dan tahan tombol **Daya/Kunci** selama 10 detik untuk mematikan ponsel Anda. Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

10. Jangan hubungkan ponsel saat Anda menghidupkan/mematikan PC

Pastikan untuk memutuskan sambungan ponsel dari PC ketika menghidupkan atau mematikan PC karena mungkin mengakibatkan kesalahan pada PC.

11. Mode kontrol tombol perangkat keras

Jika layar telepon Anda rusak atau pecah, Anda dapat menjawab panggilan masuk, mengakhiri panggilan, atau mematikan alarm menggunakan tombol perangkat keras.

1 Matikan ponsel.

2 Tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci** dan **Tombol Volume** pada saat yang bersamaan selama lebih dari 6 detik untuk masuk ke mode kontrol tombol Perangkat keras.

3 Tekan **Tombol Volume** untuk bergulir ke opsi yang diinginkan, kemudian tekan **tombol Daya/Kunci** untuk mengonfirmasi.

- **Menjawab panggilan:** Tekan **Tombol Volume** pada saat yang bersamaan.
- **Mengakhiri panggilan:** Tekan **Tombol Daya/Kunci** selama panggilan berlangsung.
- **Menghentikan alarm:** Ketika alarm berdering, tekan dan tahan **tombol Volume Naik** atau **Tombol Volume Turun** untuk menghentikan alarm.

CATATAN: Jika Anda menggunakan ponsel dengan layar kaca pecah, ponsel bisa pecah lebih parah atau Anda dapat cedera. Pastikan untuk mengunjungi pusat layanan resmi LG agar ponsel Anda diperbaiki.

Mengenal ponsel Anda

Ringkasan ponsel

Lensa Kamera Depan

Sensor Jarak

Lubang suara

Layar Sentuh

Tombol Kembali

- Mengembalikan ke layar sebelumnya. Keluar dari aplikasi setelah memakainya.

Tombol Rumah

- Mengembalikan ke layar Asal dari layar mana saja.

Tombol Menu

- Mengecek opsi apa saja yang tersedia.

CATATAN: Sensor jarak

Saat menerima dan membuat panggilan, sensor jarak secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci layar sentuh dengan mendeteksi saat ponsel berada dekat telinga Anda. Ini memperpanjang masa pakai baterai dan mencegah Anda tanpa sengaja mengaktifkan layar sentuh selama panggilan.

⚠PERINGATAN

Meletakkan benda berat di atas ponsel atau mendudukinya dapat merusak LCD ponsel dan fungsi layar sentuhnya. Jangan menutupi sensor jarak LCD dengan lapisan pelindung. Ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

Mengenal ponsel Anda

Lubang tombol untuk mengeluarkan
Slot Kartu SIM

LED Infra Merah
Mikrofon

Lensa Kamera
Lampu kilat

Tombol Daya/Kunci

- Hidupkan/matikan ponsel Anda dengan menekan dan menahan tombol ini
- Tekan sebentar untuk mengunci/membuka kunci layar

Titik Sentuh NFC

Tombol Volume

- **Di layar asal:** Mengontrol volume pendering.
- **Selama panggilan:** Mengontrol volume lubang suara.
- **Saat memainkan trek:** Mengontrol volume secara kontinyu.

Mikrofon
Speaker

Port pengisi daya/USB
Lubang headset

⚠ PERINGATAN

- Bagian ini menutup kompartemen baterai. Jangan membuka penutup belakang.
- Berhati-hatilah agar tidak merusak titik sentuh NFC di ponsel, yang merupakan bagian dari antena NFC.

Memasang kartu micro-USIM

Sebelum Anda mulai mendalami ponsel baru, Anda dapat memilih untuk memasukkan kartu micro-USIM.

Tombol untuk mengeluarkan berupa lubang kecil dan bulat tepat di atas tempat Slot .

Untuk memasang kartu micro-USIM baru:

1 Masukkan alat pengeluaran micro-USIM yang disertakan bersama ponsel (atau sebuah peniti kecil) ke dalam lubang tombol untuk mengeluarkan, lalu tekan pelan-pelan dan kuat hingga slot SIM keluar.

2 Keluarkan slot SIM dan pasang kartu micro-USIM di dalamnya, dengan kontak ke arah luar dan sudut terpotong di sebelah kanan. Hanya ada satu cara untuk memasang kartu ke slot SIM.

3 Pasang kembali slot SIM tersebut dengan hati-hati dalam selotnya dan tekan pelan-pelan ke dalam ponsel.

CATATAN: Pastikan area kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah.

Mengisi daya ponsel Anda

Isi baterai sebelum memakainya untuk pertama kali. Pakailah pengisi daya untuk mengisi baterai. Komputer juga dapat dipakai untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya via kabel USB.

⚠ **PERINGATAN**

Pakailah hanya pengisi daya, baterai, dan kabel LG. Jika Anda memakai pengisi daya, baterai, atau kabel tidak resmi, ini mungkin menyebabkan pengisian baterai lambat atau muncul pesan mengenai pengisian daya yang lambat, atau ini dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat, yang mana hal ini tidak dilindungi oleh garansi.

Konektor pengisi daya ada di bagian bawah ponsel. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik.

CATATAN:

- Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.

Mengunci dan membuka kunci layar

Jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar akan dimatikan dan dikunci secara otomatis. Hal ini membantu mencegah ketukan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Jika Anda tidak sedang menggunakan ponsel, tekan **tombol Daya/Kunci** untuk mengunci ponsel Anda.

Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengunci layar, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode Kunci. Anda disarankan keluar dari semua program sebelum memasuki mode Kunci untuk menghindari biaya tidak perlu (misalnya, panggilan telepon, akses Web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan ponsel Anda, tekan **tombol Daya/Kunci**. Layar kunci akan muncul. Sentuh dan geser Layar kunci dalam sembarang arah untuk membuka kunci layar Asal Anda. Layar terakhir yang Anda lihat akan dibuka.

Hidupkan Layar

Anda dapat mengunci atau mengaktifkan layar hanya dengan ketuk-ganda.

Untuk mengaktifkan fitur Hidupkan Layar

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Gerakan**.

2 Buat tanda centang di **Layar hidup/Mati**.

Ketuk-ganda bagian tengah layar dengan cepat untuk membuka kunci layar. Untuk mengunci layar, ketuk-ganda bar status (kecuali pada layar jendela bidik kamera) atau area kosong di layar Asal.

CATATAN: Saat menghidupkan layar, pastikan Anda tidak menutupi sensor jarak. Jika sensor jarak tertutupi maka layar akan langsung mati seketika dihidupkan agar dapat menghindari penyalaan layar abnormal saat ponsel berada di dalam saku atau tas Anda.

Headset stereo dengan mikrofon

Dengan headset terhubung, Anda dapat menikmati musik atau video dalam suara stereo, dan dengan mudah beralih dari musik/video Anda untuk menerima atau mengakhiri panggilan.

< Depan >

Tombol Panggil/Mengakhiri Panggilan

- Untuk panggilan masuk, tekan untuk menerima atau mengakhiri panggilan.
- Saat Anda mendengarkan musik, tekan untuk menghentikan pemutaran ulang atau melanjutkan. Tekan dua kali untuk memutar trek berikutnya.

< Belakang >

1 Tancapkan headset seperti tampak pada gambar.

2 Panel aplikasi akan menampilkan dan Anda bisa memilih aplikasi yang akan dijalankan.

CATATAN: Anda dapat mengedit aplikasi yang akan ditampilkan di panel dan mengatur untuk tidak menampilkan panel aplikasi. Lihat **< Aksesoris >**.

3 Jika ada panggilan masuk saat headset terhubung ke ponsel, tekan untuk menerima panggilan.

4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan lagi.

Colok & Sembul

Dengan Colok & Sembul, Anda dapat dengan cepat memilih aplikasi yang akan digunakan ketika mencolokkan earphone atau perangkat On-the-Go, misalnya mouse atau keyboard.

1 Colokkan earphone atau perangkat OTG (On-the-Go) (mis., mouse, keyboard, dsb.).

2 Panel aplikasi akan tampil dan Anda bisa memilih aplikasi yang akan dijalankan.

CATATAN: Anda dapat mengedit aplikasi yang akan ditampilkan di panel dan mengatur untuk tidak menampilkan panel aplikasi.

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Aksesoris** > **Penyimpan USB** atau **Earphone**.

Tip layar sentuh

Inilah beberapa tip mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

Ketuk atau sentuh – Satu ketukan jari akan memilih item, link, pintasan, dan huruf pada keyboard layar.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan pada sebuah item di layar dengan mengetuknya dan tidak mengangkat jari Anda hingga ada tindakan. Misalnya, untuk membuka opsi kontak yang tersedia, sentuh dan tahan dalam Daftar kontak hingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan pada sebuah item sebentar kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, pindahkah jari Anda pada layar hingga mencapai posisi target. Anda dapat menyeret item pada layar Asal untuk mengubah posisinya.

Sapu atau geser – Untuk menyapukan atau menggeserkan jari, gerakkan jari Anda dengan cepat pada permukaan layar, tanpa berhenti saat pertama Anda menyentuhnya (jadi Anda bukan menyeret item). Misalnya, Anda dapat menggeser layar ke atas atau ke bawah untuk menggulir menyusuri daftar, atau menjelajahi layar-layar Asal dengan menyapukan jari dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketuk-ganda – Ketuk-ganda untuk memperbesar halaman Web atau peta. Misalnya, mengetuk-ganda suatu bagian halaman Web untuk menyesuaikan ukuran bagian itu agar pas dengan lebar layar. Anda juga dapat mengetuk-ganda untuk memperbesar dan memperkecil selagi menampilkan gambar.

Cubit-untuk-Perbesaran – Pakailah telunjuk dan jempol Anda buat mencubit atau membuka jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat memakai browser atau Peta, atau saat menjelajahi gambar.

Putar layar – Dari banyak aplikasi dan menu, orientasi layar disesuaikan dengan orientasi fisik perangkat.

Tampilan Depan Anda

CATATAN:

- Untuk memilih sebuah item, ketuk bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar ketuk cukup peka untuk mengenali ketukan yang ringan namun akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk mengetuk opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak mengetuk tombol lainnya.

Tampilan depan

Layar Asal adalah tempat mulai bagi beragam aplikasi dan fungsi, serta memungkinkan Anda menambah item seperti pintasan aplikasi, atau widget Google yang memberikan akses cepat ke informasi dan aplikasi. Layar Asal adalah kanvas awal dan dapat diakses dari menu apa saja dengan cara mengetuk ⌂.

Bar Status

Menampilkan informasi status ponsel meliputi waktu, kekuatan sinyal, status baterai, dan ikon pemberitahuan.

Widget

Widget adalah aplikasi mandiri yang dapat diakses melalui layar Aplikasi atau di Layar Asal atau layar asal tambahan. Tidak seperti pintasan, Widget muncul sebagai aplikasi di layar.

Ikon Aplikasi

Ketuk sebuah ikon (aplikasi, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Indikator Lokasi

Mengindikasikan kanvas Layar Asal mana yang sedang Anda tampilkan.

Area Tombol Cepat

Memberikan akses sekali-sentuh menuju ke fungsi di kanvas layar asal mana saja.

Tombol Sentuh Depan

Layar Asal Tambahan.

Sistem operasi menyediakan bermacam-macam kanvas layar Asal untuk memberikan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget, dan sebagainya.

- Geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan pada layar Asal.

Tampilan Depan Anda

Menyesuaikan layar Asal

Anda dapat menyesuaikan layar Asal dengan menambahkan aplikasi, widget, atau mengubah wallpaper.

Untuk menambahkan item pada layar Asal Anda

1 Sentuh dan tahan di bagian kosong pada layar Asal.
2 Di menu Mode Tambah, pilih item yang ingin Anda tambahkan. Anda kemudian akan melihat item yang telah ditambahkan ini pada layar Asal.
3 Seret item ke lokasi yang diinginkan dan angkat jari Anda.

TIP! Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar Asal, dari menu Aplikasi, sentuh dan tahan pada aplikasi yang ingin Anda tambahkan.

Untuk menghapus item dari layar Asal

- **Tampilan depan** > sentuh dan tahan ikon yang ingin Anda hapus > seret ke .

Untuk menambahkan aplikasi sebagai shortcut

- Dari menu Aplikasi atau pada layar Asal, sentuh dan tahan ikon aplikasi lalu seret menuju area shortcut. Bisa menambahkan hingga 7 aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi dari area shortcut

- Sentuh dan tahan shortcut yang dimaksud lalu seret ke .

CATATAN: Tombol **Aplk** tidak bisa dihapus.

Untuk menyesuaikan ikon aplikasi di layar Asal

1 Sentuh dan tahan sebuah ikon aplikasi sampai kunci pada posisinya terbuka. Lalu jatuhkan di layar. Ikon pengeditan akan muncul di sudut kanan atas aplikasi .
2 Ketuk lagi ikon aplikasi tersebut dan pilih desain dan ukuran yang diinginkan untuk ikon.
3 Ketuk **Pilih** untuk menyimpan perubahan.

Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai

1 Sentuh dan tahan [⌂]. Layar akan menampilkan popup berisi beberapa ikon aplikasi yang baru saja Anda pakai.
2 Ketuk sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau ketuk [↩] untuk kembali ke layar sebelumnya.

Panel pemberitahuan

Pemberitahuan memberi Anda tanda datangnya pesan baru, acara kalender, dan alarm, serta kejadian yang sedang berlangsung, seperti halnya saat Anda sedang menjawab panggilan.
Bila ada pemberitahuan yang masuk, sebuah ikon akan muncul di bagian atas layar. Ikon untuk pemberitahuan tertunda muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem seperti halnya Wi-Fi atau kekuatan baterai ditayangkan di sebelah kanan.

CATATAN: Opsi yang tersedia mungkin berbeda-beda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Membuka panel pemberitahuan

Sapukan jari ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan.

Area Perpindahan Cepat

Ketuk masing-masing tombol perpindahan cepat untuk menghidupkan/mematikannya. Sentuh dan tahan tombol untuk mengakses menu pengaturan fungsi tersebut. Untuk melihat tombol perpindahan lainnya, sapu ke kiri atau kanan. Ketuk untuk menghapus, menambahkan, atau menyusun ulang tombol perpindahan.

Aplikasi QSlide

Ketuk aplikasi QSlide untuk membukanya dalam bentuk jendela kecil di layar. Ketuk untuk menghapus, menambahkan, atau menyusun ulang aplikasi QSlide.

Ketuk untuk menghapus semua pemberitahuan.

Pemberitahuan

Pemberitahuan saat ini disusun dalam daftar, masing-masing dilengkapi dengan keterangan singkat. Ketuk pemberitahuan untuk menampilkannya.

Untuk menutup panel pemberitahuan, sentuh dan seret tab menuju ke bagian atas layar.

Ikon tanda pada Bar Status

Ikon tanda pada bar status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan tak terjawab, pesan baru, acara kalender, status perangkat dan sebagainya.

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum dalam tabel di bawah ini adalah sebagian dari ikon yang paling umum.

Ikon	Keterangan
	Tidak ada kartu SIM yang dimasukkan
	Sinyal jaringan tidak tersedia
	Mode pesawat aktif
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Headset berkabel tersambung
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	NFC dihidupkan
	Peringatan sistem
	Alarm telah diatur
	Pesan suara baru tersedia

Ikon	Keterangan
	Pendering dimatikan
	Mode getar aktif
	Baterai terisi penuh
	Sedang mengisi baterai
	Ponsel terhubung ke PC via kabel USB
	Mendownload data
	Mengupload data
	GPS dihidupkan
	Menerima data lokasi dari GPS
	Data sedang menyinkronkan
	Pesan Gmail baru tersedia
	Pesan Hangouts baru tersedia

	Pesan teks atau multimedia baru		Pilih metode input
	Lagu sedang diputar		Berbagi konten DLNA
	Hotspot seluler aktif		Musik DLNA sedang diputar

CATATAN: Lokasi ikon di bar status mungkin berbeda sesuai dengan fungsi atau layanan.

Keyboard layar

Anda dapat mengisikan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul layar secara otomatis saat Anda perlu mengisikan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal ketuk bidang teks tempat Anda ingin mengisikan teks.

Memakai keypad & mengisikan teks

Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik jadi huruf besar. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.

abc 123 Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol.

Ketuk untuk berpindah ke mode tulisan tangan.

Ketuk untuk mengisikan spasi.

Ketuk untuk membuat baris baru.

Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

Mengisikan huruf beraksen

Bila Anda memilih Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol sebagai bahasa entri teks, Anda dapat mengisikan karakter khusus Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol (misalnya: "á").

Misalnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan tombol "a" hingga tombol perbesaran menjadi lebih besar dan menampilkan karakter dari bahasa-bahasa berbeda.

Kemudian pilih karakter khusus yang Anda inginkan.

Pengaturan akun Google

Bila Anda menghidupkan ponsel untuk pertama kali, Anda berkesempatan mengaktifkan jaringan, untuk masuk ke Akun Google Anda dan memilih cara memakai beberapa layanan Google.

Untuk mengatur akun Google Anda:

- Masuk ke Akun Google dari layar pengaturan yang ditampilkan.

  ATAU
- Ketuk > > tab **Aplk** > pilih salah satu aplikasi Google, misalnya **Gmail** > pilih **Baru** untuk membuat akun baru.

Jika Anda mempunyai akun Google, ketuk **Yang sudah ada**, isikan alamat email dan kata sandi Anda, kemudian ketuk .

Setelah Anda mengatur akun Google di ponsel, ponsel Anda secara otomatis akan disinkronkan dengan akun Google Anda di Web.

Kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, serta informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini di Web akan disinkronkan dengan ponsel Anda. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda.)

Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail™ dan memanfaatkan layanan Google di ponsel Anda.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan titik akses nirkabel (TA). Nikmati Internet nirkabel dengan memakai Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda perlu mengakses titik akses nirkabel atau 'hotspot'. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau memakai fitur pengamanan; Anda harus mengkonfigurasi ponsel agar dapat menghubungkan ke sana.

Matikan Wi-Fi bila Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

CATATAN: Jika Anda berada di luar zona Wi-Fi atau telah mengatur Wi-Fi ke **MATI**, mungkin dikenakan biaya tambahan oleh operator seluler Anda atas pemakaian data seluler.

Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Wi-Fi**.

2 Atur **Wi-Fi** ke **HIDUP** untuk menghidupkannya dan mulai mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia.

3 Ketuk lagi menu Wi-Fi untuk melihat daftar jaringan Wi-Fi yang aktif dan berada dalam jangkauan.
- Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.

4 Ketuk sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
- Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisikan kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya)

5 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth

Anda dapat memakai Bluetooth untuk mengirim data dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, namun bukan dari menu Bluetooth seperti di telepon seluler lain pada umumnya.

CATATAN:
- LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau kesalahan pemakaian data yang dikirim atau diterima via fitur nirkabel Bluetooth.
- Pastikan selalu Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan telah diamankan dengan benar. Jika ada penghalang di antara perangkat, jarak pengoperasian mungkin berkurang.
- Beberapa perangkat, khususnya yang belum dites atau disetujui oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memasangkan ponsel Anda dengan perangkat Bluetooth

Anda harus memasangkan perangkat Anda dengan perangkat lain sebelum menghubungkannya.

1 Ketuk [⌂] > [▦] > tab **Aplk** > [⚙] **Pengaturan** > tab **Jaringan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP**.
2 Ketuk lagi menu **Bluetooth**. Anda akan melihat opsi untuk membuat ponsel Anda terlihat dan opsi untuk mencari perangkat. Sekarang ketuk **Cari perangkat** untuk melihat berbagai perangkat yang ada dalam jangkauan Bluetooth.
3 Pilih perangkat yang ingin Anda pasangkan dari daftar.

Setelah pemasangan berhasil, perangkat Anda akan menghubungkan ke perangkat lainnya.

CATATAN: Beberapa perangkat, khususnya headset atau kit mobil bebas-genggam, mungkin mempunyai PIN Bluetooth tetap, seperti halnya 0000. Jika perangkat lainnya tersebut mempunyai PIN, maka Anda akan diminta mengisikannya.

Mengirim data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

1 Pilih file atau item, seperti halnya kontak, acara kalender, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau dari **Download**.
2 Pilih opsi untuk mengirim data via Bluetooth.

CATATAN: Metode untuk memilih sebuah opsi mungkin berbeda-beda menurut jenis datanya.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

Menerima data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

1 Ketuk [⌂] > [▦] > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP**.
2 Ketuk lagi menu **Bluetooth** dan beri tanda pada kotak cek di bagian atas layar agar terlihat pada perangkat lainnya.

CATATAN: Untuk memilih lamanya perangkat Anda akan terlihat, ketuk [≡] > **Batas waktu keterlihatan**.

3 Pilih **Terima** untuk konfirmasi bahwa Anda bersedia menerima data dari perangkat tersebut.

Berbagi koneksi data ponsel Anda

Penambatan USB dan hotspot Wi-Fi portabel adalah fitur yang bagus bila tidak tersedia koneksi nirkabel. Anda dapat berbagi koneksi data seluler di ponsel dengan satu komputer via kabel USB (penambatan USB). Anda juga dapat berbagi koneksi data ponsel hingga dengan lebih dari satu perangkat sekaligus, dengan menjadikan ponsel Anda sebuah hotspot Wi-Fi portabel.

Bila ponsel Anda berbagi koneksi data, sebuah ikon akan muncul di bar status dan sebagai pemberitahuan keluar di Bar pemberitahuan.

Untuk informasi terbaru tentang penambatan dan hotspot portabel, termasuk sistem operasi yang didukung dan perincian lainnya, kunjungi http://www.android.com/tether.

Untuk berbagi koneksi data ponsel Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel

1 Ketuk [⌂] > [▦] > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Tambatan & jaringan** > **Hotspot Wi-Fi** untuk mengaktifkan.

2 Masukkan kata sandi lalu ketuk **Simpan**.

TIP! Jika komputer Anda menjalankan Windows 7 atau distribusi terbaru Linux (seperti halnya Ubuntu), biasanya Anda tidak perlu menyiapkan komputer untuk penambatan. Namun jika Anda menjalankan versi Windows terdahulu atau sistem operasi lain, Anda mungkin perlu menyiapkan komputer untuk membuat koneksi jaringan via USB. Untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang mendukung penambatan USB dan cara mengkonfigurasinya, kunjungi http://www.android.com/tether.

Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

Anda dapat mengubah nama jaringan Wi-Fi (SSID) ponsel Anda dan mengamankan jaringan Wi-Fi-nya.

1 Ketuk [⌂] > [▦] > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Tambatan & jaringan** > **Hotspot Wi-Fi**.

2 Ketuk **Atur hotspot Wi-Fi**.
- Kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi** akan dibuka.
- Anda dapat mengubah **Jaringan SSID** (nama) yang dilihat oleh perangkat lainnya saat memindai jaringan Wi-Fi.
- Anda juga dapat mengetuk menu **Pengamanan** untuk mengkonfigurasi jaringan dengan pengamanan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) menggunakan pre-shared key (PSK).
- Jika Anda menyentuh opsi pengamanan **WPA2 PSK**, sebuah field kata sandi akan ditambahkan ke kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi**. Jika Anda mengisikan kata sandi, Anda nanti perlu mengisikan kata sandi saat menghubungkan ke hotspot ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya. Anda dapat menyentuh **Buka** dalam menu **Pengamanan** untuk menghapus pengamanan dari jaringan Wi-Fi Anda.

3 Ketuk **Simpan**.

PERHATIAN! Jika Anda menjadikan opsi pengamanan Terbuka, Anda tak dapat mencegah pemakaian tanpa izin atas berbagai layanan online oleh orang lain dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk mencegah pemakaian tanpa izin, Anda disarankan tetap mengaktifkan opsi pengamanan.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct mendukung koneksi langsung antara perangkat berkemampuan Wi-Fi tanpa titik akses. Karena tingginya pemakaian baterai untuk Wi-Fi Direct, maka disarankan agar Anda menancapkan steker ponsel ke stopkontak listrik selagi memakai fitur Wi-Fi Direct. Cek jaringan Wi-Fi & Wi-Fi Direct Anda terlebih dahulu dan pastikan para pengguna terhubung ke jaringan yang sama.

Untuk menghidupkan Wi-Fi Direct:

1 Ketuk **Tombol Menu** > **Pengaturan Sistem** > **Wi-Fi.**

2 Ketuk **Wi-Fi Direct** pada bagian bawah layar.

3 Pilih perangkat yang ingin dihubungkan dari daftar perangkat yang telah dipindai.

Memakai SmartShare

SmartShare memakai teknologi DLNA (Digital Living Network Alliance) untuk berbagi konten digital melalui jaringan nirkabel. Kedua perangkat harus bersertifikasi DLNA untuk mendukung fitur ini. Anda dapat menikmati fitur SmartShare di Galeri, Musik, Video, dan Polaris Office.

1 Pada konten yang ingin Anda putar atau sorot, ketuk .

2 Ketuk **Play** atau **Beam** dalam kotak dialog.

- **Play:** Anda bisa melakukan stream konten Anda melalui TV, pengeras suara Bluetooth, dll.

- **Beam:** Anda bisa mengirim konten Anda ke perangkat Bluetooth atau ponsel atau tablet LG yang didukung SmartShare Beam*.
  *SmartShare Beam bisa mentransfer berbagai konten multimedia melalui Wi-Fi Direct.

3 Ketuk perangkat untuk memutar atau menerima di daftar.

- Jika perangkat tidak ada di dalam daftar, pastikan koneksi Wi-Fi, Wi-Fi Direct, atau Bluetooth pada perangkat dinyalakan. Lalu ketuk **Pindai ulang**.

4 Ketuk **Kirim**.

Untuk menikmati konten dari perangkat terdekat seperti komputer atau perangkat seluler pada ponsel Anda

1 Untuk menghubungkan perangkat terdekat dengan ponsel Anda, ketuk **Perangkat terdekat** pada aplikasi **Galeri, Musik**, atau **Video** sebagai berikut.

<Galeri>

<Musik>

<Video>

- Pastikan ponsel Anda dan perangkat terdekat terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.
- Pastikan fitur DLNA pada perangkat terdekat tersebut dinyalakan.

2 Ketuk perangkat untuk menghubungkan.
Jika perangkat tidak ada dalam daftar, ketuk **Cari perangkat yang dekat**.

Setelah koneksi, Anda bisa menikmati konten dari perangkat terdekat pada ponsel Anda.

Koneksi PC dengan kabel USB

Pelajari untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC dengan kabel USB dalam mode koneksi USB.

Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai mode penyimpan massal USB

1 Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
2 Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengubah pengaturannya secara manual. Pilih **Pengaturan Sistem** > tab **Umum** > **koneksi PC** > **Pilih metode koneksi USB,** lalu pilih **Sinkronisasi Media (MTP)**.
3 Anda kini dapat melihat isi penyimpan massal di PC Anda dan mentransfer file.

Menyinkronkan dengan Windows Media Player

Pastikan bahwa Windows Media Player telah diinstal di PC Anda.

1 Pakailah kabel USB untuk menghubungkan ponsel ke PC tempat menginstal Windows Media Player.
2 Pilih opsi **Sinkronisasi Media (MTP)**. Bila telah terhubung, sebuah jendela popup akan muncul pada PC.
3 Buka Windows Media Player untuk menyinkronkan file musik.
4 Edit atau isikan nama perangkat dalam jendela popup (jika perlu).
5 Pilih dan seret file musik yang Anda inginkan ke daftar sinkronisasi.
6 Mulai sinkronisasi.

- Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk menyinkronkan dengan Windows Media Player.

Item	Persyaratan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau yang lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player kurang dari 10, instal versi 10 atau yang lebih tinggi.

Panggilan

Membuat panggilan

1 Ketuk untuk membuka keypad.
2 Isikan nomor dengan keypad. Untuk menghapus satu digit, ketuk .
3 Ketuk untuk membuat panggilan.
4 Untuk mengakhiri panggilan, ketuk ikon **Akhiri** .

TIP! Untuk mengisikan tanda "+" guna membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan 0+.

Memanggil kontak Anda

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan mengetuk **Cari kontak**.
3 Dalam daftar, ketuk yang ingin Anda panggil.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila Anda menerima panggilan dalam status Kunci, sapukan jari pada dalam sembarang arah untuk Jawab panggilan masuk.
Sapukan jari pada dalam sembarang arah untuk Tolak panggilan masuk.
Sapukan jari pada ikon **Tolak dengan pesan** dari bawah jika Anda ingin mengirim pesan.

TIP! Tolak dengan pesan
Anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan dengan pesan selama rapat.

Menyesuaikan volume saat panggilan

Untuk menyesuaikan volume suara saat panggilan berlangsung, gunakan tombol Volume atas dan bawah pada sisi belakang ponsel.

Membuat panggilan kedua

1 Selama panggilan pertama, ketuk **tombol Menu** > **Tambah panggilan** dan panggil nomor. Anda juga dapat membuka daftar nomor yang baru dipanggil dengan mengetuk atau dapat mencari kontak dengan mengetuk dan memilih kontak yang ingin Anda panggil.

2 Ketuk untuk membuat panggilan.

3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.

4 Ketuk nomor yang ditampilkan untuk berpindah antar panggilan. Atau ketuk **Gabung panggilan** untuk memulai panggilan konferensi.

5 Untuk mengakhiri panggilan aktif, ketuk **Akhiri** atau ketuk dan geser bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Akhiri**.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Melihat Daftar panggilan Anda

Pada layar Asal, ketuk lalu pilih tab **Daftar panggilan** .

Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak dijawab.

TIP!

- Ketuk sembarang entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan.
- Ketuk **tombol Menu** , kemudian ketuk **Hapus semua** untuk menghapus semua item yang tercatat.

Pengaturan pgl

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

1 Pada layar Asal, ketuk .
2 Ketuk .
3 Ketuk **Pengaturan pgl** dan pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

Kontak

Tambah kontak pada ponsel dan sinkronkan dengan kontak di akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

Pada layar Asal

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Ketuk **Cari kontak** dan isikan nama kontak dengan memakai keyboard.

Menambah kontak baru

1 Ketuk , isikan nomor kontak baru, kemudian ketuk **tombol Menu** . Ketuk **Tambah ke kontak** > **Kontak baru**.
2 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, ketuk area gambar. Pilih dari **Ambil foto** atau **Pilih dari galeri**.
3 Pilih jenis kontak dengan mengetuk .
4 Ketuk satu kategori informasi kontak dan isikan perincian tentang kontak Anda tersebut.
5 Ketuk **Simpan**.

Kontak favorit

Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.

Menambahkan kontak ke favorit Anda

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Ketuk satu kontak untuk melihat perinciannya.
3 Ketuk tanda bintang di sudut kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah jadi warna kuning.

Menghapus kontak dari daftar favorit Anda

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Ketuk tab , dan pilih satu kontak untuk melihat perinciannya.
3 Ketuk tanda bintang berwarna kuning di sudut kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna jadi abu-abu dan kontak akan dihapus dari favorit Anda.

Membuat grup

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Ketuk **Grup** dan ketuk **tombol Menu** . Pilih **Grup baru**.
3 Isikan nama untuk grup baru tersebut. Anda juga dapat mengatur nada dering untuk grup yang baru dibuat tersebut.
4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan grup tersebut.

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah diberikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.

Pesan

Ponsel Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

Mengirim pesan

1 Ketuk pada layar Asal, lalu ketuk untuk membuka sebuah pesan kosong.
2 Isikan nama kontak atau nomor kontak dalam bidang **Untuk**. Saat Anda mengisikan nama kontak, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. Anda dapat mengetuk penerima yang diajukan. Anda dapat menambah lebih dari satu kontak.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks yang Anda kirimkan kepada tiap orang.

3 Ketuk bidang **Tulis pesan** dan mulailah menulis pesan Anda.
4 Ketuk untuk membuka menu Opsi. Pilih dari **Pesan cepat**, **Sisipkan smiley**, **Jadwalkan pengiriman**, **Tambah perihal** dan **Singkirkan**.

TIP! Anda dapat mengetuk ikon untuk melampirkan file yang ingin Anda bagikan bersama pesan.

5 Ketuk **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.
6 Respons akan muncul pada layar. Saat Anda melihat dan mengirim pesan tambahan, jalinan pesan akan dibuat.

PERINGATAN:
- Batas 160 karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada bahasa dan cara SMS dikodekan.
- Jika sebuah file gambar, video, atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, maka secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.

Kotak berjalin

Pesan (SMS, MMS) yang dipertukarkan dengan pihak lain dapat ditampilkan dalam urutan kronologis, agar Anda dapat dengan mudah melihat ringkasan percakapan Anda.

Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan ponsel Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Anda dapat mengubah pengaturan sesuai dengan preferensi Anda.

- Ketuk ikon **Pesan** di layar Asal, ketuk [≡] lalu ketuk **Pengaturan**.

Email

Anda dapat memakai aplikasi Email untuk membaca email dari layanan seperti Gmail. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengelola akun email

Saat pertama Anda membuka aplikasi **Email**, sebuah pemandu pengaturan akan dibuka untuk membantu Anda mengatur akun email.

Setelah pengaturan awal, Email menampilkan isi kotak masuk Anda.

Untuk menambahkan akun email lain:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Email** > ketuk > **Pengaturan** > **Tambah akun**.

Untuk mengubah pengaturan akun email:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Email** > ketuk > **Pengaturan** > **Pengaturan umum.**

Untuk menghapus akun email:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Email** > ketuk > **Pengaturan** > ketuk > **Hapus akun** > Pilih akun untuk dihapus > **Hapus** > pilih **Ya**.

Menangani folder akun

Ketuk > > tab **Aplk** > **E-mail** > ketuk dan pilih **Folder**.

Setiap akun mempunyai folder-folder Kotak Masuk, Kotak Keluar, Terkirim, dan Draf. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

Menulis dan mengirim email

Untuk menulis dan mengirim pesan

1 Selagi berada dalam aplikasi **Email**, ketuk .
2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari Kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan titik koma.
3 Ketuk untuk menambahkan Cc/Bcc lalu ketuk untuk melampirkan file jika diperlukan.
4 Isikan teks pesan.
5 Ketuk .

TIP! Bila ada email baru yang masuk di Kotak Masuk, Anda akan diberi tahu melalui suara atau getaran.

Kamera

Dengan kamera OIS (Optical Image Stabilizer) di ponsel, Anda bisa mengambil gambar lebih bersih dengan menghilangkan goyangan fisik. Fitur Multi Point AF (Autofocus) membuat Anda bisa mendapatkan gambar yang lebih bersih dan alami bahkan saat obyek gambar tidak berada di tengah.
Untuk membuka aplikasi Kamera, ketuk **Kamera** pada layar Asal.

Mengenal jendela bidik

1. **Flash** – Pilih dari **Mati**, **Hidup**, **Otomatis**.
2. **Tukar kamera** – Berpindah antara lensa kamera hadap-belakang dan lensa kamera hadap-depan.
3. **Mode bidik** – Pilih dari **Normal, Bidik & Bersihkan**, **Nada dinamis (HDR)**, **Panorama**, **Panorama VR**, **Bidikan penuh**, **Bidikan cantik**, **Kamera ganda**, **Bidikan berdasarkan waktu**, **Otomatis cerdas**, **Senja** atau **Malam**.
4. **Pengaturan** – Ketuk ikon ini untuk membuka menu pengaturan.
5. **Mode video** – Ketuk dan geser ke bawah ikon ini untuk berpindah ke mode video.
6. **Tombol Tangkap**
7. **Galeri** – Ketuk untuk melihat foto yang terakhir Anda potret. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat foto yang telah disimpan selagi dalam mode kamera.

CATATAN: Harap pastikan lensa kamera telah bersih sebelum mengambil gambar.

Memakai pengaturan lanjutan

Di jendela bidik, ketuk ⚙ untuk membuka opsi lanjutan. Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan menggulir menyusuri daftar. Setelah mencetang opsinya, ketuk ⮌.

	Untuk memotret, ucapkan salah satu kata berikut: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi, atau LG.
	Menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke foto.
	Ketuk untuk memilih mode fokus.
W10M	Memilih resolusi foto. Jika Anda memilih resolusi tinggi, ukuran file akan bertambah, yang berarti lebih sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.
	Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif kameranya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap saat Anda tak dapat memakai lampu kilat.
AWB	Memperbaiki kualitas warna dalam beragam kondisi cahaya.
	Menerapkan efek artistik pada gambar Anda.
	Mengatur selang waktu setelah tombol tangkap ditekan. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.
	Aktifkan ini untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel Anda. Ambil gambar di mana pun Anda berada dan beri tag lokasi gambar tersebut. Jika Anda meng-upload gambar yang telah diberi tag ke blog yang mendukung geotagging, maka Anda dapat melihat gambar tersebut ditampilkan pada peta. **CATATAN:** Fungsi ini hanya tersedia bila fungsi GPS aktif.

	Memilih nada rana.
	Atur Tombol Volume apakah digunakan untuk pengambilan gambar atau zoom.
	Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara pengoperasian sebuah fungsi.
	Mengembalikan seluruh pengaturan default kamera.

TIP!

- Bila Anda keluar dari kamera, beberapa pengaturan akan dikembalikan ke defaultnya, seperti keseimbangan warna putih, efek warna, timer, dan mode pemotretan. Cek semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.
- Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu Pengaturan.

Memotret cepat

1 Buka aplikasi **Kamera** dan arahkan lensa ke subjek yang ingin Anda potret.
2 Kotak fokus akan muncul di tengah layar jendela bidik. Anda juga dapat mengetuk di mana saja pada layar untuk memfokus pada titik itu.
3 Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran Anda.
4 Ketuk untuk memotret.

Menggunakan mode Bidik & Hapus

Dengan fitur ini kamera dapat mengidentifikasi objek yang mungkin tidak Anda inginkan dalam foto Anda. Setelah mengambil foto, ketuk objek yang ditetapkan* untuk menghapusnya, kemudian simpan foto tersebut.

1 Buka aplikasi **Kamera**.

2 Ketuk MODE > **Bidik & Bersihkan**.
3 Ketuk untuk memotret.
4 Ketuk objek yang ditetapkan untuk menghapusnya dari foto, kemudian ketuk .
* Ketika memotret, objek yang bergerak ditampilkan sebagai garis terputus-putus.

CATATAN
- Lakukan pemotretan setelah menetapkan kamera di satu tempat.
- Jika warna subjek mirip dengan latar belakang, hanya sebagian yang dapat dihapus atau mungkin sulit dihapus.
- Jika subjek yang bergerak terlalu kecil atau terlalu besar, mungkin sulit untuk dihapus.
- Jika subjek bergerak secara tak beraturan, subjek mungkin sulit terdeteksi.

Menggunakan mode kamera Ganda

Memungkinkan Anda memotret dengan kamera depan dan belakang sekaligus, yang digabungkan menjadi satu gambar.

1 Buka aplikasi **Kamera**.
2 Ketuk MODE > **Kamera ganda**.
3 Kotak jendela bidik kecil muncul pada layar jendela bidik utama. Atur pemotretan Anda.
- Seret jendela bidik kecil untuk memindahkan posisinya dalam pemotretan.
- Sentuh dan tahan jendela bidik kecil untuk mengubah ukurannya, jika perlu.

- Ketuk jendela bidik kecil untuk menukar lensa antara jendela bidik utama dan jendela bidik kecil.

4 Ketuk untuk mengambil gambar yang digabungkan.

Menggunakan mode Bidikan berdasarkan waktu

Mengatur kamera untuk menangkap momen yang hilang dengan mengambil lima gambar berurutan sebelum diketuk.

1 Buka aplikasi **Kamera**.
2 Ketuk MODE > **Bidikan berdasarkan waktu**.
3 Ketuk untuk memotret.
4 Untuk melihat momen tepat sebelum gambar diambil, ketuk gambar kecil dari gambar tersebut di bagian bawah layar Kamera.
5 Pilih gambar yang ingin Anda simpan, kemudian ketuk di bagian atas layar.

Setelah Anda memotret

Ketuk thumbnail gambar di bagian bawah layar Kamera untuk melihat foto terakhir yang diambil.

	Ketuk untuk berbagi foto Anda dengan menggunakan fungsi **SmartShare**.
	Ketuk untuk mengambil foto lainnya dengan segera.
	Ketuk untuk mengirim foto Anda ke orang lain atau membagikannya melalui layanan jaringan sosial.
	Ketuk untuk menghapus foto.

TIP! Jika Anda mempunyai akun SNS dan telah mengaturnya di ponsel, Anda dapat berbagi foto ke komunitas SNS Anda.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

Ketuk tombol Menu ≡ untuk membuka semua opsi lanjutan.

Atur gambar sebagai – Ketuk untuk memakai foto sebagai **Foto kenalan, Wallpaper layar asal,** atau **Wallpaper layar kunci**.

Pindah – Ketuk untuk memindah foto ke tempat lainnya.

Salin – Ketuk untuk menyalin foto yang dipilih dan menyimpannya ke album lain.

Salin ke baki klip – Ketuk untuk menyalin foto dan menyimpannya di Baki Klip.

Ganti Nama – Ketuk untuk mengedit nama foto yang dipilih.

Putar ke Kiri/Kanan – Untuk memutar ke kiri atau ke kanan.

Potong – Mengerat foto Anda. Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area yang akan dikerat.

Edit – Melihat dan mengedit foto.

Tampilan slide – Secara otomatis menayangkan gambar dalam folder saat ini satu per satu.

Tambah lokasi – Untuk menambah informasi tentang lokasi.

Detail – Mengetahui informasi lebih lanjut tentang file.

Dari Galeri Anda

Ketuk **Galeri** dan pilih **Kamera**.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, ketuk-ganda pada layar dengan kedua jari dan renggangkan (rapatkan kedua jari Anda untuk memperkecil).

Kamera video

Mengenal jendela bidik

1. **Flash** – Pilih dari **Mati**, **Hidup**, **Otomatis**.
2. **Tukar kamera** – Berpindah antara lensa kamera hadap-belakang dan lensa kamera hadap-depan.
3. **Mode rekam** – Pilih dari **Normal**, **Efek hidup**, **Perekaman ganda**, atau **Pelacakan zoom**.
4. **Pengaturan** – Ketuk ikon ini untuk membuka menu pengaturan.
5. **Mode kamera** – Ketuk dan geser ke atas ikon ini untuk berpindah ke mode kamera.
6. **Mulai merekam**
7. **Galeri** – Ketuk untuk melihat video yang terakhir Anda rekam. Ini memungkinkan Anda mengakses galeri dan melihat video yang telah Anda simpan selagi dalam mode video.

TIP!
Saat merekam video, letakkan kedua jari pada layar dan rapatkan untuk memakai fungsi Zoom.

Memakai pengaturan lanjutan

Saat memakai jendela bidik, ketuk untuk membuka semua opsi lanjutan.

	Ketuk untuk membuka fitur perbesaran Audio. Anda dapat merekam suara yang diinginkan saja dengan bersih dan jelas. Setelah menyalakan fitur ini, fokus subjek yang ingin Anda perbesar di bagian dalam lingkaran biru. Untuk memperbesar suara sekaligus pandangan, jepit. **CATATAN** • Hanya tersedia di tampilan lanskap. • Jangan tutup mikropon di kedua sisi.
FHD	Ketuk untuk mengatur ukuran (dalam piksel) video yang Anda rekam.
	Menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke lensa. Geser tanda kontras sepanjang bar ke arah "-" untuk mengurangi kecerahan video, atau ke arah "+" untuk menambah kecerahan video.
AWB	Memperbaiki kualitas warna dalam beragam kondisi cahaya.
	Memilih nuansa warna yang dipakai untuk tampilan Anda yang baru.
	Aktifkan ini untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel Anda.
	Atur Tombol Volume apakah digunakan untuk merekam atau zoom.
	Buka panduan bantuan untuk mengetahui cara pengoperasian sebuah fungsi.
	Mengembalikan seluruh pengaturan default kamera.

Kamera video

Merekam video cepat

1 Buka aplikasi **Kamera** dan geser tombol **Mode video**.
2 Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
3 Sambil memegang ponsel, arahkan lensa menghadap sasaran video yang ingin Anda rekam.
4 Ketuk sekali untuk memulai rekaman.
5 Lampu merah akan muncul di sudut kiri atas jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.
6 Ketuk pada layar untuk menghentikan rekaman.

TIP!
– Ketuk untuk mengambil gambar selama merekam video.
– Ketuk untuk menjeda selama merekam video.

Setelah merekam video

Dalam jendela bidik, sentuh thumbnail video di bagian bawah layar untuk melihat video terakir yang Anda ambil.

	Ketuk untuk membagi video menggunakan fungsi **SmartShare**.
	Ketuk untuk merekam video lainnya dengan segera.
	Ketuk untuk mengirim video ke orang lain atau membagikannya melalui layanan jaringan sosial.
	Ketuk untuk menghapus video.

CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

Dari Galeri Anda

Ketuk **Galeri** dan pilih **Kamera**. Ketuk ikon memainkan video untuk memainkan video.

Menyesuaikan volume saat melihat video

Untuk menyesuaikan volume video ketika sedang diputar, gunakan tombol volume di bagian sisi belakang ponsel.

Menggunakan Zoom Audio

Memfokuskan perekaman audio pada area tertentu pilihan Anda; ini akan meningkatkan kepekaan mikrofon dan mengurangi derau latar belakang.

1 Buka aplikasi **Kamera** dan ganti ke mode video
2 Ketuk > **Perbesaran audio** dan pilih **Hidup**.
3 Ketuk ruang kosong pada jendela bidik untuk menutup jendela pop-up Pengaturan.
4 Pegang telepon secara horizontal dan ketuk untuk memulai perekaman.
5 Fokuskan subjek yang akan di-zoom dalam lingkaran biru. Kemudian, cubit untuk memperbesar guna meningkatkan kepekaan suara dan mengurangi derau.
6 Ketuk untuk menghentikan perekaman.

CATATAN

- Jangan menutupi mikrofon samping selagi memakai fitur ini.
- Untuk menggunakan fungsi ini, Anda harus merekam dengan orientasi lanskap.

Menggunakan Mode perekaman Ganda

Memungkinkan Anda merekam video dengan kamera depan dan belakang sekaligus, yang digabungkan menjadi satu rekaman.

1 Buka aplikasi **Kamera** dan ganti ke mode video
2 Ketuk MODE > **Perekaman ganda**.
3 Kotak jendela bidik kecil muncul pada layar jendela bidik utama. Atur pemotretan Anda.

- Seret jendela bidik kecil untuk memindahkan posisinya dalam pemotretan.
- Sentuh dan tahan jendela bidik kecil untuk mengubah ukurannya, jika perlu.
- Ketuk jendela bidik kecil untuk menukar lensa antara jendela bidik utama dan jendela bidik kecil.

4 Ketuk untuk memulai perekaman ganda.
5 Ketuk untuk menghentikan perekaman ganda.

Menggunakan mode zoom Pelacakan

Memungkinkan Anda menentukan area perekaman untuk difokus dan diperbesar. Anda dapat menetapkan area tersebut sebelum perekaman, kemudian menggerakkannya bila perlu selama perekaman.

1 Buka aplikasi **Kamera** dan ganti ke mode video
2 Ketuk MODE > **Pelacakan zoom**.
3 Seret kaca pembesar ke area yang akan diperbesar. Layar kecil menunjukkan fokus yang terdefinisikan dalam tampilan besar.
4 Ketuk untuk mulai merekam.

- Ketika merekam, Anda dapat menggerakkan layar kecil. Sentuh dan seret ke lokasi yang diinginkan.

5 Ketuk untuk menghentikan perekaman.

QuickMemo

QuickMemo memungkinkan Anda membuat memo dan menangkap cuplikan layar. Ambil gambar layar, gambar pada layar, dan bagikan dengan keluarga dan teman dengan QuickMemo.

ATAU

1 (Ketika layar mati) Tekan dan tahan tombol Volume Naik.

ATAU

Sentuh dan geser bar status ke arah bawah dan ketuk .

2 Pilih opsi menu yang diinginkan dari **Jenis pena**, **Warna**, **Penghapus**, dan buat sebuah memo.

3 Ketuk di menu Edit untuk menyimpan memo dengan layar saat ini. Untuk keluar dari QuickMemo kapan saja, ketuk .

CATATAN: Pakailah ujung jari selagi memakai QuickMemo. Jangan memakai kuku.

Memakai opsi QuickMemo

Anda dapat dengan mudah memakai opsi QuickMenu saat memakai QuickMemo.

	Ketuk untuk menyimpan QuickMemo saat ini sebagai lapisan teks di layar dan terus memakai ponsel.
	Memilih apakah memakai layar latar belakang atau tidak.
	Batalkan atau Ulangi.
	Memilih jenis pena dan warnanya.
	Menghapus memo yang telah Anda buat.
	Ketuk untuk berbagi memo dengan orang lain via aplikasi yang tersedia.
	Menyimpan memo bersama layar saat ini di **Galeri** atau **Notebook**.

Melihat QuickMemo yang tersimpan

Ketuk **Notebook/Galeri** dan pilih album QuickMemo.

QuickTranslator

Tinggal arahkan kamera ponsel cerdas Anda pada kalimat asing yang ingin Anda pahami. Anda bisa mendapatkan terjemahan seketika, di mana saja dan kapan saja. Anda dapat membeli kamus tambahan untuk penerjemahan offline dari Google Play Store.

❶ Bahasa asal.
❷ Bahasa tujuan.
❸ Terjemahan kata.
❹ Terjemahan kalimat.
❺ Terjemahan blok.
❻ Pengaturan.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **QuickTranslator**.
2 Ketuk **Kata**, **Garis** atau **Frasa**.
3 Ketuk dan pilih bahasa yang diinginkan.
4 Pegang ponsel ke arah sasaran yang ingin Anda terjemahkah selama beberapa detik.

CATATAN: Hanya satu kamus yang disediakan bebas biaya. Kamus tambahan harus dibeli. Harap pilih kamus yang ingin Anda instal sebagai kamus pelengkap dari daftar di bawah ini.

CATATAN: Mungkin ada perbedaan kecepatan pengenalan, tergantung pada ukuran, font, warna, kecerahan, dan kemiringan huruf yang perlu diterjemahkan.

QSlide

Dari layar apa saja, memunculkan catatan, kalender, dan lainnya sebagai jendela di dalam layar.

1		Ketuk untuk keluar dari QSlide dan kembali ke jendela penuh.
2		Ketuk untuk menyesuaikan transparansi.
3		Ketuk untuk mengakhiri QSlide.
4		Ketuk untuk menyesuaikan ukuran.

1 Sentuh dan geser bar status ke bawah > ketuk aplikasi QSlide atau selagi memakai beberapa aplikasi yang mendukung QSlide > ketuk . Fungsi ini terus-menerus ditampilkan sebagai jendela kecil pada layar Anda.

2 Anda dapat membuat panggilan, menjelajahi Web, atau memilih opsi ponsel lainnya. Anda juga dapat memakai dan mengetuk layar di bawah jendela kecil bila bar transparansi tidak penuh .

CATATAN: QSlide dapat mendukung hingga dua jendela sekaligus.

QuickRemote

QuickRemote mengubah ponsel Anda menjadi Universal Remote untuk TV di rumah, Penerima siaran, sistem audio, pemutar DVD/Blu-ray, penyejuk udara, dan proyektor.

1 Ketuk dan geser bar status ke bawah dan ketuk > **TAMBAHKAN PENGENDALI JARAK JAUH**.

ATAU

Ketuk > > tab **Aplk** > **QuickRemote** > ketuk .

2 Pilih jenis dan merek perangkat, kemudian ikuti petunjuk di layar untuk mengkonfigurasi perangkat.

3 Sentuh dan geser bar status ke bawah dan pakai fungsi QuickRemote.

Ketuk **tombol Menu** untuk memilih **Pengaturan Magic Remote, Edit nama remote, Baca remote, Pindahkan remote, Hapus pengendali jarak-jauh, Edit room, Pengaturan** dan **Bantuan.**

CATATAN: Pengoperasian QuickRemote sama seperti sinyal infra merah (IR) pada kontrol jarak-jauh biasa. Berhati-hatilah agar tidak menutupi sensor infra merah di bagian atas ponsel saat Anda memakai fungsi QuickRemote. Fungsi ini mungkin tidak didukung, bergantung pada model, pabrikan, atau perusahaan layanan.

Perbesar untuk melacak

Ketika Anda memutar video, Anda dapat memperbesar objek sambil melacaknya.

1 Ketika memutar video, ketuk .

2 Sentuh kaca pembesar dan seret ke objek yang akan dilacak.

CATATAN:

- Selagi video dimainkan, geser layar ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan kecerahan layar.
- Selagi memainkan video, geser layar ke kiri atau ke kanan untuk memundurkan atau memajukan dengan cepat.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar sentuh cukup peka untuk mengenali ketukan ringan namun akurat.
- Perbesaran untuk Dilacak mungkin tidak tersedia jika objek bergerak terlalu cepat atau keluar dari layar.

VuTalk

Dengan fitur VuTalk, Anda dapat membuat catatan dengan pihak lain yang lebih interaktif dan kreatif. Komunikasi visual mungkin dilakukan sambil berbagi foto, peta atau pratinjau kamera.

CATATAN:

- Hanya tersedia dengan ponsel yang juga mendukung fitur ini.
- Anda juga dapat menggunakan fitur VuTalk selama panggilan berlangsung.
- Layar akan mengunci jika tidak ada input.
- Memerlukan sambungan data. Biaya data akan berlaku bagi kedua ponsel.

Daftarkan VuTalk Sebelum Menggunakan

1 Ketuk > **Kontak** > .
Anda juga dapat mendaftarkan layanan VuTalk selagi melakukan panggilan.

2 Bacalah syarat dan ketentuan serta kebijakan privasi aplikasi LG. Jika Anda setuju, ketuk kotak centang, kemudian pilih **Terima**.

Pengaturan VuTalk

1 Ketuk > **Kontak** > > **Pengaturan VuTalk**.
2 Atur opsi berikut sebagai preferensi Anda.
- **Pemberitahuan suara:** Pilih suara notifikasi yang diinginkan.
- **Getar:** Pilih tipe getar yang diinginkan.
- **Tampilkan jendela sembul permintaan:** Centang opsi ini untuk menampilkan pop-up apabila permintaan VuTalk diterima.
- **Sinkronkan Kontak:** Centang opsi ini untuk menyinkronkan kontak.

Komunikasi Secara Visual dengan VuTalk

1 Ketuk > **Kontak** > .
Hanya kontak yang menggunakan fitur VuTalk yang akan ditampilkan.
2 Ketuk kontak untuk memulai VuTalk.
3 Dalam layar detail kontak, ketuk . Setelah pihak lain menerima permintaan VuTalk Anda, Anda dapat memulai VuTalk dengan dia.
4 Gunakan layar VuTalk untuk mengobrol dan berkomunikasi secara visual dengan teman Anda.
- Ketuk untuk melampirkan foto, mengambil gambar, tampilan peta, atau stiker.
- Ketuk ikon Pena dan ikon Penghapus untuk menulis pada gambar yang Anda lampirkan.

5 Ketika Anda menyelesaikan VuTalk, ketuk atau keluar dari fitur VuTalk.
Layar VuTalk yang dibuat disimpan dalam aplikasi **Notebook**.

NOTE: Jika Anda mengetuk dan kembali ke Tampilan depan, fitur VuTalk tetap berjalan di latar belakang.

Voice Mate

Dengan Voice Mate Anda dapat berinteraksi secara bebas genggam dengan perangkat Anda. Anda dapat menyuruh Voice Mate untuk melakukan fungsi-fungsi ponsel, misalnya memanggil kontak, mengatur alarm atau menelusuri web. Ketika Anda mengakses fitur ini untuk pertama kalinya, aplikasi ini menampilkan informasi guna membantu Anda mempelajari cara menggunakan fungsi ini.

CATATAN:

- Anda dapat menggunakan Voice Mate setelah menyetujui Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir dan Kebijakan Privasi.
- Anda dapat melihat contoh beragam perintah dengan menggeser layar utama Voice Mate ke kiri.
- Anda juga dapat menjalankan Voice Mate menggunakan fitur Quick Access.

Menggunakan Voice Mate

1 Ketuk [⌂] > [▦] > **Voice Mate**.
2 Ketuk untuk mengaktifkannya. Ucapkan apa yang Anda inginkan untuk dilakukannya.

TIP! Gunakan Voice Mate di lingkungan yang tenang sehingga aplikasi itu dapat mengenali perintah Anda secara akurat.

Pengaturan Voice Mate

1 Ketuk [⌂] > [▦] > **Voice Mate**.
2 Ketuk [≡] > **Settings** untuk mengonfigurasi pengaturan lingkungan.

LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan aneka konten menarik - permainan, aplikasi, wallpaper, dan nada dering - yang memberi kesempatan kepada para pengguna ponsel LG untuk menikmati pengalaman “Kehidupan Mobile” yang lebih lengkap.

Cara Mengakses LG SmartWorld dari Ponsel Anda

1 Ketuk > > tab **Aplk** > ketuk ikon untuk mengakses **LG SmartWorld**.
2 Ketuk Masuk dan isikan ID/kata sandi untuk LG SmartWorld. Jika Anda belum mendaftar, ketuk Daftar untuk menerima keanggotaan LG SmartWorld.
3 Download konten yang Anda inginkan.

CATATAN: Bagaimana jika tidak ada ikon ?

1 Dengan menggunakan peramban Web selular, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara Anda.
2 Download Aplikasi LG SmartWorld.
3 Jalankan dan instal file yang telah didownload.
4 Akseslah LG SmartWorld dengan mengetuk ikon .

Cara memakai LG SmartWorld

- Ikuti promosi bulanan LG SmartWorld.

	Mencari konten.
	Menemukan konten menurut kategori (mis. Permainan, Pendidikan, Hiburan, dsb).
	Menampilkan daftar konten yang telah didownload/akan diperbarui.

- Cobalah tombol mudah "Menu" untuk menemukan yang Anda cari dengan cepat.
  Aplikasi untuk Anda – Konten yang disarankan berdasarkan pilihan Anda sebelumnya.
  Pengaturan – Mengatur Profil dan Tampilan.

Masuk – Mengatur ID dan Kata Sandi Anda.

- Coba juga fungsi-fungsi berguna lainnya. (layar Perincian Konten)

CATATAN: LG SmartWorld mungkin tak tersedia dari semua operator atau negara.

On-Screen Phone

On-Screen Phone memungkinkan Anda melihat layar telepon seluler dari PC via USB atau koneksi Wi-Fi. Anda juga dapat mengontrol telepon seluler dari PC dengan memakai mouse atau keyboard.

Ikon-ikon On-Screen Phone

	Menghubungkan telepon seluler Anda ke PC, atau memutuskannya.
	Mengubah preferensi On-Screen Phone.
	Menutup program On-Screen Phone.
	Memaksimalkan jendela On-Screen Phone.
	Meminimalkan jendela On-Screen Phone.

Fitur-fitur On-Screen Phone

- Transfer dan kontrol seketika: menampilkan dan mengontrol layar telepon seluler Anda bila terhubung ke PC.
- Kontrol mouse: memungkinkan Anda untuk mengontrol telepon seluler dengan memakai mouse untuk mengklik dan menyeret di layar PC Anda.
- Input teks dengan keyboard: memungkinkan Anda menulis pesan teks atau catatan dengan memakai keyboard komputer.

Fungsi

- Transfer file (telepon seluler ke PC): mengirim file dari telepon seluler Anda (misalnya file foto, video, musik, dan Polaris Office) ke PC Anda. Tinggal klik kanan pada file yang ingin Anda kirim ke PC dan klik "Simpan ke PC".
- Transfer file (PC ke telepon seluler): mengirim file dari PC ke telepon seluler Anda. Tinggal pilih file yang ingin Anda transfer serta seret dan letakkan ke jendela On-Screen Phone. File yang terkirim akan disimpan di kartu SD internal.
- Pemberitahuan aktivitas seketika: menampilkan pop-up untuk memberi tahu Anda adanya panggilan masuk atau pesan teks/pesan multimedia.

Cara menginstal On-Screen Phone di PC Anda

1 Kunjungi LG Home (www.lg.com) dan pilih negara Anda.

2 Buka **Dukungan** > **Dukungan Telepon Seluler** > pilih Model (LG-D802) > Klik **OSP** (On-Screen Phone) untuk mengunduh. Anda dapat menginstal On-Screen Phone di PC Anda.

Multimedia

Galeri

Buka aplikasi **Galeri** untuk melihat album gambar dan video Anda.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Galeri**.
Anda dapat mengelola dan berbagi semua file gambar dan video Anda dengan Galeri.

CATATAN:
- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak yang diinstal pada perangkat.
- Beberapa file mungkin tidak dimainkan dengan benar, tergantung pada cara pengkodeannya.

Melihat gambar

Membuka Galeri akan menampilkan folder yang tersedia. Bila aplikasi lain, seperti halnya Email, menyimpan gambar, folder download secara otomatis akan dibuat untuk menampung gambar tersebut. Demikian pula, perekaman cuplikan layar secara otomatis akan membuat folder Cuplikan Layar. Pilih sebuah folder untuk membukanya. Gambar akan ditampilkan menurut tanggal pembuatan dalam folder. Pilih sebuah gambar untuk melihatnya dalam layar penuh. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat gambar berikutnya atau sebelumnya.

Memperbesar atau memperkecil

Pakailah salah satu metode berikut untuk memperbesar gambar:
- Ketuk-ganda di mana saja untuk memperbesar.
- Renggangkan kedua jari di mana saja untuk memperbesar. Rapatkan jari untuk memperkecil, atau ketuk-ganda untuk mengembalikan.

Memainkan video

File video menayangkan ikon dalam pratayang. Pilih sebuah video untuk menontonnya dan ketuk . Aplikasi Video akan diluncurkan.

Mengedit foto

Selagi melihat sebuah foto, ketuk **tombol Menu** > **Edit**.

Menghapus foto/video

Pilih salah satu metode berikut:

- Dalam sebuah folder, ketuk dan pilih foto/video dengan memberi tanda cek, kemudian ketuk **Hapus**.
- Saat melihat sebuah foto/video, ketuk .

Mengatur sebagai wallpaper

Saat melihat sebuah foto, ketuk **tombol Menu** > **Atur gambar sebagai** untuk mengatur gambar sebagai wallpaper atau untuk menetapkannya ke sebuah kontak.

CATATAN:

- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.

Video

Ponsel Anda mempunyai pemutar video bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua video favorit. Untuk mengakses pemutar video, ketuk > > tab **Aplk** > **Video**.

Memainkan video

1 Ketuk [⌂] > [▦] > tab **Aplk** > **Video**.

2 Pilih video yang ingin Anda mainkan.

	Ketuk arah yang diinginkan untuk perbesaran audio.
	Ketuk untuk menggunakan fitur Perbesaran untuk Dilacak.
	Ketuk untuk masuk ke mode Qslide.
	Ketuk untuk berbagi video Anda melalui fungsi SmartShare.
	Ketuk untuk mengunci layar video.
	Ketuk untuk melihat daftar video.
	Ketuk untuk mengambil Screen Shot.
	Ketuk untuk menghentikan sementara pemutaran ulang video.
	Ketuk untuk melanjutkan pemutaran ulang video.
	Ketuk untuk maju 10 detik.
	Ketuk untuk mundur 10 detik.
	Ketuk untuk mengelola volume video.
	Ketuk untuk mengubah rasio layar video.

Untuk mengubah volume selagi menonton video, tekan tombol volume turun dan naik di bagian belakang ponsel Anda.

Sentuh dan tahan sebuah video dalam daftar. Opsi **Bagikan, Hapus, Pangkas** dan **Detail** akan ditampilkan.

Video Editor

Anda dapat mengedit foto atau video yang tersimpan di ponsel.

▸ Ketuk > > tab **Aplk** > **Video Editor**.

CATATAN: Fungsi Pengeditan Video hanya didukung untuk foto atau video yang direkam dengan ponsel ini.

< Project list screen >

Area Daftar Proyek
Ketuk proyek untuk mengeditnya.

Judul Proyek
Ketuk di sini untuk mengedit judul.

Area Tombol

	Buat proyek baru.
	Bagikan proyek video dengan aplikasi lain, misalnya YouTube.
	Ekspor proyek yang sudah selesai untuk diputar di aplikasi lain.
	Hapus proyek video.
	Lihat informasi bantuan.

< Layar Edit proyek >

	Ketuk untuk melihat layar daftar Proyek.
	Ketuk untuk memutar klip sekarang.
	Ketuk untuk menghapus klip yang terakhir kali dipilih.
	Ketuk untuk menambah klip video tambahan.
	Ketuk untuk memilih gaya video.
	Ketuk untuk menambahkan text pada klip Video.
	Ketuk untuk membagi klip video.

Musik

Ponsel Anda mempunyai pemutar musik bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, ketuk > > tab **Aplk** > **Musik**.

Menambahkan file musik ke ponsel Anda

Mulailah dengan mentransfer file musik ke ponsel Anda:

- Transfer musik dengan memakai Sinkronisasi Media (MTP).
- Download dari Web nirkabel.

- Sinkronkan ponsel Anda ke komputer.
- Terima file via Bluetooth.

Transfer musik dengan memakai Sinkronisasi Media (MTP)

1 Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.
2 Pilih opsi **Sinkronisasi Media (MTP)**. Ponsel Anda akan muncul sebagai hard drive lain di komputer Anda. Klik drive tersebut untuk melihatnya. Salin file dari PC Anda ke folder drive.
3 Bila Anda selesai mentransfer file, sapukan jari ke bawah pada Bar Status dan ketuk **USB terhubung** > **Isi daya telepon**. Anda sekarang aman untuk melepas perangkat.

Memainkan lagu

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Musik**.
2 Ketuk **Lagu**.
3 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.

	Ketuk untuk menghentikan sementara pemutaran.
	Ketuk untuk melanjutkan pemutaran ulang.
	Sentuh untuk melompat ke trek berikutnya dalam album, daftar putar, atau acak. Sentuh dan tahan untuk memutar maju cepat.
	Ketuk untuk memulai ulang trek saat ini atau melompat ke trek sebelumnya dalam album, daftar putar, atau acak. Sentuh dan tahan untuk memutar mundur.
	Ketuk untuk menampilkan bar geser Volume, kemudian setel volume pemutaran ulang di bar slider.
	Ketuk untuk mengatur efek audio.
	Ketuk untuk mencari file dengan YouTube.

	Ketuk untuk melihat daftar putar saat ini.
	Ketuk untuk menambahkan lagu ke favorit Anda.
	Sentuh untuk memainkan daftar putar saat ini dalam mode acak (trek dimainkan dalam urutan acak).
	Ketuk untuk bergulir di antara mode ulang guna mengulang semua lagu, mengulang lagu saat ini, atau menonaktifkan pengulangan.
	Ketuk untuk berbagi musik Anda melalui fungsi SmartShare.

Untuk mengubah volume selagi menonton video, tekan tombol volume turun dan naik di bagian belakang ponsel Anda.

Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar. Opsi **Putar**, **Tambah ke playlist**, **Bagikan**, **Atur musik sebagai**, **Hapus**, **Rincian**, dan **Cari** akan ditampilkan.

CATATAN:

- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.

CATATAN: Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik.

Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian bahan demikian.

Geser ke samping (pengalihan-tugas cepat dengan TIGA jari)

Anda dapat beralih ke tugas lainnya dengan cepat menggunakan tiga jari.

1 Tempatkan tiga jari di layar yang sedang Anda kerjakan lalu geser layar ke kiri. Layar saat ini disimpan dan Anda bisa mengerjakan hal lainnya.

- Anda bisa menyimpan hingga 3 (tiga) aplikasi di sisi kiri layar.

2 Untuk membuka ulang layar tersimpan dan terus menggunakan aplikasi, tempatkan tiga jari pada layar lalu geser ke kanan.

CATATAN: Berhati-hatilah agar tidak meletakkan jari tambahan atau telapak tangan .

Mode tamu

Untuk melindungi privasi atau membatasi sebagian aplikasi untuk Anak, Anda dapat menggunakan Mode Tamu.

Jika Anda meminjamkan ponsel Anda kepada orang lain, Anda dapat membatasi aplikasi yang ditampilkan.

Pertama-tama, atur mode Tamu dan sesuaikan opsinya.

CATATAN: Untuk menggunakan mode Tamu, pola kunci harus diatur terlebih dahulu.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Mode tamu**.

2 Ketuk Gunakan Mode tamu untuk menempatkan tanda centang.

Mengatur alarm Anda

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Alarm/Jam** > .

2 Setelah Anda mengatur alarm, ponsel akan memungkinkan Anda mengetahui berapa lama lagi alarm akan berbunyi.
3 Atur **Ulangi**, **Interval snooze**, **Getar**, **Nada alarm, Volume alarm, Pemulai Aplikasi Otomatis, Kunci teka-teki**, dan **Memo**. Ketuk **Simpan**.

CATATAN: Untuk mengubah pengaturan alarm di layar daftar alarm, ketuk **tombol Menu** ≡ dan pilih **Pengaturan**.

Memakai kalkulator Anda

1 Ketuk ⌂ > ▦ > tab **Aplk** > **Kalkulator**.
2 Ketuk tombol angka untuk mengisikan angka.
3 Untuk perhitungan sederhana, ketuk fungsi yang ingin Anda jalankan (+, –, x, atau ÷), diikuti dengan =.
4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, geser ke kiri kemudian pilih sin, cos, tan, log, dsb.
5 Untuk mengecek riwayat, ketuk ikonnya ⌄.

Menambahkan acara pada kalender Anda

1 Ketuk ⌂ > ▦ > tab **Aplk** > **Kalender**.
2 Pada layar, Anda dapat menemukan beragam jenis tampilan Kalender (Hari, Minggu, Bulan, Tahun, Agenda, Life Square).
3 Ketuk tanggal yang ingin Anda tambahkan acara dan ketuk .
4 Ketuk **Nama acara** dan isikan nama acara.
5 Ketuk **Lokasi** dan isikan lokasinya. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara yang Anda inginkan.
6 Jika Anda ingin menambahkan catatan pada acara Anda, ketuk **Link note** untuk memilih gambar buku catatan yang tersimpan. (Hanya tersedia pada Kalender telepon)

7 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **ULANGI**, dan atur **PENGINGAT** jika perlu.
8 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender.

Perekam Suara

Pakailah perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara

1 Ketuk > > **Perekam Suara**.
2 Ketuk untuk memulai rekaman.
3 Ketuk untuk mengakhiri perekaman.
4 Ketuk untuk mendengarkan rekaman.

CATATAN: Ketuk untuk mengakses album Anda. Anda dapat mendengarkan rekaman yang telah disimpan. Waktu rekaman yang tersedia mungkin berbeda dari waktu rekaman sebenarnya.

Mengirim rekaman suara

1 Begitu Anda selesai merekam, Anda dapat mengirim klip audio dengan mengetuk .
2 Pilih dari **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Memo**, **Pesan** atau **SmartShare Beam.** Bila Anda memilih **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Memo**, **Pesan** atau **SmartShare Beam,** rekaman suara ditambahkan ke pesan. Kemudian Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa.

Pengelola Tugas

Anda dapat mengelola aplikasi dengan Manajer Tugas. Anda dapat dengan mudah mengecek jumlah aplikasi yang saat ini dijalankan dan mematikan aplikasi tertentu.

Tugas

Tugas ini dapat disinkronkan dengan akun MS Exchange. Anda dapat membuat tugas, merevisi dan menghapusnya di MS Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk menyinkronkan MS Exchange

1 Dari layar Asal, Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan**.
2 Ketuk Tab **Umum** > **Sinkronisasi & akun** > **Tambah akun**.
3 Ketuk **Microsoft Exchange** untuk membuat Alamat Email dan Kata Sandi.
4 Pastikan Anda memberi tanda cek pada Sinkronkan tugas.

CATATAN: MS Exchange mungkin tidak didukung tergantung server emailnya.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office adalah solusi kantor seluler profesional yang memungkinkan pengguna dengan praktis melihat beragam jenis dokumen Office, termasuk file Word, Excel, dan PowerPoint, di mana saja atau kapan saja, dengan memakai perangkat seluler mereka.
Ketuk > > tab **Aplk** > **POLARIS Viewer 5**.

Melihat file

Pengguna seluler kini dapat dengan mudah melihat beragam jenis file, termasuk dokumen Microsoft Office dan Adobe PDF, langsung di perangkat seluler mereka. Saat melihat dokumen dengan memakai POLARIS Viewer 5, objek dan layout tetap sama dengan dokumen aslinya.

Google+

Pakailah aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang via layanan jaringan sosial Google.

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Google+.**

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Penelusuran Suara

Pakailah aplikasi ini untuk mencari halaman Web dengan memakai suara.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Penelusuran Suara**.
2 Ucapkan sebuah kata kunci atau kalimat saat muncul **Ucapkan** pada layar. Pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Download

Pakailah aplikasi ini untuk melihat file apa saja yang telah didownload melalui aplikasi.

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Download**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Web

Internet

Pakailah aplikasi ini untuk menjelajahi Internet. Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, langsung ke telepon seluler Anda - di manapun Anda berada dan apa pun yang Anda sukai.

CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Internet**.

Memakai toolbar Web

Ketuk dan geser ke atas dengan jari Anda untuk membuka.

	Ketuk untuk mundur satu halaman.
	Ketuk untuk maju satu halaman, ke halaman yang pernah Anda buka setelah halaman saat ini. Ini adalah kebalikan dari yang terjadi saat Anda mengetuk , yang akan membawa Anda ke halaman sebelumnya.
	Ketuk untuk menuju halaman Asal.
	Ketuk untuk menambahkan jendela baru.
	Ketuk untuk mengakses bookmark.

Melihat halaman Web

Ketuk field alamat, isikan alamat Web dan ketuk **Pergi**.

Web

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk → .

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari Web dengan suara

Ketuk field alamat, ketuk , ucapkan sebuah kata kunci, kemudian pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk menyimpan bookmark halaman Web saat ini, ketuk > **Simpan ke bookmark** > **Pilih**.

Untuk membuka halaman Web yang telah di-bookmark, ketuk dan pilih salah satu.

Riwayat

Ketuk > **Riwayat** untuk membuka halaman Web dari daftar halaman Web yang baru dikunjungi. Untuk membersihkan riwayat, ketuk **tombol Menu** → **Bersihkan semua riwayat**.

Memakai Browser Popup

Pakailah fitur ini untuk mengakses Internet tanpa menutup aplikasi saat ini.

Selagi melihat konten, seperti halnya kontak atau catatan yang berisi alamat Web, pilih sebuah alamat Web, kemudian ketuk Browser Popup untuk membuka browser pop-up. Sentuh dan seret browser untuk memindahnya ke lokasi lain.

Untuk melihat browser dalam layar penuh, ketuk .

Untuk menutup browser, ketuk .

Chrome

Pakailah Chrome untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman Web.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Chrome**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah dan penyedia layanan Anda.

Melihat halaman Web

Ketuk field Alamat, kemudian isikan alamat Web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk → **Tab baru**.

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Menyinkronkan dengan perangkat lainnya

Sinkronkan tab-tab yang dibuka dan bookmark untuk dipakai bersama Chrome di perangkat lain bila Anda telah login dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka di perangkat lainnya, ketuk **tombol Menu** → **Perangkat lainnya**.

Pilih sebuah halaman Web yang ingin dibuka.

Untuk menambah bookmark, ketuk .

Pengaturan

Bagian ini menyediakan ikhtisar mengenai item yang dapat diganti menggunakan menu pengaturan Sistem ponsel.

Untuk mengakses menu Pengaturan:

Ketuk [⌂] > [≡] > **Pengaturan sistem**.

- atau -

Ketuk [⌂] > [▦] > tab **Aplk** > [⚙] **Pengaturan**.

Jaringan

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

TIP! Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, Anda mungkin perlu mengisikan alamat MAC ponsel Anda di router.

Anda dapat menemukan alamat MAC dalam antarmuka pengguna berikut: ketuk [⌂] > [▦] > tab **Aplk** > [⚙] **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Wi-Fi** > [≡] > **WiFi lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Menghidupkan atau mematikan fitur nirkabel Bluetooth untuk memakai Bluetooth.

< Data seluler >

Menampilkan pemakaian data dan mengatur batas penggunaan data seluler.

< Panggilan >

Mengonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

Pesan suara – Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda.

Nomor Panggilan Tetap – Menghidupkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu PIN2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Jendela pop up panggilan masuk – Menampilkan popup panggilan masuk saat memakai kamera dan video

Tolak panggilan – Memungkinkan Anda mengatur fungsi tolak panggilan. Pilih dari **Modus tolak penggilan** atau **Tolak panggilan dari**.

Tolak dengan pesan – Bila Anda ingin menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan selama rapat.

Penjaga privasi – Menyembunyikan nama penelepon dan nomor panggilan masuk.

Penerusan panggilan – Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban, atau bila Anda tidak dapat sinyal.

Jawab Otomatis – Atur waktu sebelum perangkat bebas-genggam yang terhubung secara otomatis menjawab panggilan masuk. Pilih Nonaktifkan, 1 detik, 3 detik, dan 5 detik.

Getaran koneksi – Menggetarkan ponsel Anda bila pihak lain menjawab panggilan.

Perbaikan suara – Menyempurnakan kualitas suara dalam lingkungan yang bising agar Anda dapat mendengar lebih jelas.

Simpan sbg nomor yang tak dikenal – Menambahkan nomor tak dikenal ke kontak setelah panggilan.

Tombol daya akan mengakhiri panggilan – Memungkinkan Anda memilih untuk mengakhiri panggilan.

Pemblokiran Panggilan – Mengunci panggilan internasional, keluar, atau masuk.

Lama panggilan – Melihat durasi semua panggilan termasuk Panggilan terakhir, Panggilan keluar, Panggilan masuk dan Semua panggilan.

Pengaturan tambahan – Memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:

ID Penelepon: Pilih apakah menampilkan nomor Anda pada panggilan keluar.

Panggilan tunggu: Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberi tahu Anda jika ada panggilan masuk selagi Anda menelepon (tergantung pada penyedia jaringan).

< Berbagi & hubungkan >

NFC – Ponsel Anda adalah telepon seluler berkemampuan NFC. NFC (Near Field Communication) adalah teknologi konektivitas nirkabel yang memungkinkan komunikasi dua arah antar perangkat elektronik. Teknologi ini beroperasi pada jarak beberapa sentimeter. Anda dapat berbagi konten dengan tag NFC atau perangkat lain yang mendukung NFC cukup dengan mengetuknya dengan perangkat Anda. Jika Anda mengetuk tag NFC dengan perangkat Anda, konten tag tersebut akan ditampilkan pada perangkat Anda.

Untuk menghidupkan atau mematikan NFC: Dari Tampilan depan, sentuh dan geser panel pemberitahuan ke bawah dengan jari Anda, kemudian pilih ikon NFC untuk menghidupkannya.

CATATAN: Bila mode pesawat diaktifkan, aplikasi NFC tetap dapat dipakai.

Memakai NFC: Untuk memakai NFC, pastikan perangkat Anda telah dihidupkan, dan aktifkan NFC, jika telah dinonaktifkan.

Direct/Android Beam – Bila fitur ini dihidupkan, Anda dapat mengirim konten aplikasi ke perangkat lain yang berkemampuan NFC dengan merapatkan kedua perangkat. Cukup rapatkan kedua perangkat (biasanya belakang dengan belakang) kemudian ketuk layar Anda. Aplikasi akan menentukan apa yang akan dikirim.

SmartShare Beam – Memungkinkan Anda menerima file dari ponsel LG.

Miracast – Mencerminkan layar ponsel dan suara secara nirkabel ke dongle Miracast atau TV secara nirkabel.

Penyimpan nirkabel – Anda dapat mengelola file pada ponsel Anda dengan komputer atau menyalin file ke telepon dari komputer tanpa koneksi USB. Setelah beralih pada Penyimpanan nirkabel, pastikan bahwa telepon dan komputer terhubung ke jaringan yang sama. Kemudian, masukkan alamat web yang ditampilkan pada ponsel Anda di bilah alamat browser pada komputer Anda.

< Tambatan & jaringan >

Hotspot Wi-Fi – Anda juga dapat menggunakan telepon Anda untuk menyediakan koneksi broadband seluler. Buat hotspot dan bagikan koneksi Anda. Silakan **"Berbagi sambungan data telepon Anda"** untuk informasi lebih lanjut.

Bluetooth tethering – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk berbagi koneksi Internet.

Bantuan – Ketuk untuk melihat informasi bantuan tentang fungsi Wi-Fi hotspot dan penambatan Bluetooth.

Mode pesawat – Setelah berpindah ke mode Pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.

CATATAN: Anda harus mengatur PIN layar kunci atau kata sandi sebelum Anda dapat memakai penyimpanan kredensial.

Jaringan seluler – Mengatur opsi untuk jelajah data, mode jaringan & operator, nama titik akses (APN) dsb.

VPN – Menampilkan daftar VPN (Virtual Private Network/Jaringan Privat Virtual) yang telah Anda konfigurasi sebelumnya. Memungkinkan Anda menambah jenis VPN yang berbeda.

Suara

Profil suara – Memilih Suara, Hanya getar atau Sunyi.

Volume – Menyesuaikan pengaturan volume telepon dengan kebutuhan dan lingkungan Anda.

Kekuatan getar – Memungkinkan Anda mengatur kekuatan getar untuk panggilan, notifikasi, dan umpan balik sentuhan.

Modus tenang – Menyetel mode Diam. Ketuk **Aktifkan modus diam sekarang** alihkan untuk mengubahnya Aktif atau Nonaktif. Anda dapat menjadwalkan mode Diam agar aktif secara otomatis dan menetapkan perkecualian pada mode Diam Anda.

Atur waktu tenang: Ketuk tombol untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Anda juga dapat mengatur hari dan waktu untuk mengaktifkan mode Diam secara otomatis.

Pengaturan panggilan masuk

Blokir panggilan masuk: Centang untuk memblokir semua panggilan masuk.

Izinkan panggilan berulang: Centang untuk mengizinkan panggilan yang diulang dalam waktu 3 menit.

Daftar kontak yang diizinkan: Tetapkan panggilan Kontak yang diizinkan.

Balas otomatis ke panggilan yang diblokir.: Atur cara Anda secara otomatis membalas panggilan yang didiamkan.

Nada dering ponsel – Atur nada dering untuk panggilan. Anda juga dapat menambah nada dering dengan mengetuk ⊕ di sudut kanan atas layar.

Nada dering pintar – Centang untuk meningkatkan nada dering ponsel secara otomatis dalam lingkungan bising.

Getaran panggilan masuk – Mengatur Opsi getar panggilan masuk.

Getaran perlahan – Centang untuk meningkatkan getaran secara berangsur hingga kekuatan yang diatur saat ini.

Nada dering dengan getaran – Centang untuk mengatur ponsel ke getar dan nada dering ketika Anda menerima panggilan.

Pemberitahuan suara – Ketuk **Pemberitahuan suara** untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Aktif memungkinkan perangkat untuk panggilan masuk dan pesan secara otomatis.

Pemberitahuan suara – Memungkinkan Anda mengatur suara notifikasi. Anda juga dapat menambah nada dering dengan mengetuk ⊕ di sudut kanan atas layar.

Sentuh feedback & sistem – Memungkinkan Anda mengatur feedback (nada dan/atau getaran) ketika menggunakan perangkat.

Tampilan

< Tampilan depan >

Atur **Tema, Wallpaper, Efek layar, Izinkan perulangan layar Beranda,** atau **Hanya tampilan portrait**.

Pencadangan & pemulihan beranda – Anda dapat mencadangkan dan memulihkan tata letak dan tema aplikasi/widget.

Bantuan – Ketuk untuk melihat informasi bantuan di Home screen.

< Kunci layar >

Pilih kunci layar – Mengatur jenis penguncian layar untuk mengamankan ponsel Anda. Ini akan membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar. Atur ke **Tidak ada**, **Geser**, **Face Unlock**, **Pola**, **PIN** atau **Kata sandi**.

Jika Anda telah mengaktifkan jenis Kunci pola maka bila Anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambar pola buka kunci untuk membuka kunci layar.

Efek layar – Mengatur opsi efek sapuan pada layar. Pilih dari Berdesir, Titik embun, White hole, Partikel, dan Kristal.

CATATAN: Nama pengaturan ini mungkin merupakan efek Pola jika Kunci layar diatur ke Pola.

Animasi cuaca – Centang untuk menampilkan animasi cuaca untuk lokasi saat ini atau kota utama yang diatur dalam Cuaca berdasarkan pembaruan data otomatis.

Wallpaper – Mengatur wallpaper layar kunci Anda. Pilih dari **Galeri** atau **Galeri wallpaper**.

Pintasan – Memungkinkan Anda mengganti pintasan pada Layar kunci **Geser.**

Info pemilik – Centang untuk mengatur nama pemilik perangkat agar ditampilkan di Layar kunci. Ketuk ⚙ untuk memasukkan teks yang akan ditampilkan sebagai Info pemilik.

timer waktu kunci – Memungkinkan Anda mengatur lama waktu sebelum layar secara otomatis dikunci setelah waktunya habis.

Tombol daya mengunci secara cepat – Centang untuk langsung mengunci layar bila tombol Daya/Kunci ditekan. Pengaturan ini mengesampingkan pengaturan waktu kunci Keamanan.

< Tombol sentuh depan >

Atur Tombol Sentuh Depan yang ditampilkan di bagian bawah semua layar. Atur mana yang ditampilkan, posisinya di bar, dan tampilannya. Pilih tombol dan urutan, tema, dan latar belakang.

< TAMPILAN >

Kecerahan – Menyesuaikan kecerahan layar. Untuk kinerja baterai yang terbaik, gunakan kecerahan rendah yang nyaman.

Waktu layar habis – Mengatur lama waktu sebelum layar mati.

Efek layar mati – Mengatur efek layar mati. Pilih dari Sederhana, Lubang Hitam, dan Retro TV.

Putar layar otomatis – Centang untuk mengatur ponsel agar memutar layar secara otomatis berdasarkan orientasi ponsel (potret atau lanskap).

Lamunan: Ketuk tombol Lamunan untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Aktif memungkinkan screensaver yang telah diatur untuk ditampilkan ketika ponsel tidur saat didudukkan dan/atau isi daya. Pilih dari Jam, Warna, Bingkai Foto, dan Tabel Foto.

< FONT >

Jenis font – Mengatur jenis font yang digunakan untuk ponsel dan menu.

Ukuran font – Mengatur ukuran font yang ditampilkan di ponsel dan menu.

< SMART ON >

Smart Screen – Centang agar waktu layar tidak habis apabila perangkat mendeteksi mata Anda melihat layar.

Video pintar – Centang untuk menjeda video ketika tidak mendeteksi mata Anda melihat layar.

< PENGATURAN LANJUTAN >

Pemberitahuan LED – Ketuk tombol untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Aktif akan mengaktifkan lampu LED untuk notifikasi yang Anda pilih, dengan warna yang telah Anda atur untuk masing-masing notifikasi.

Koreksi rasio aspek – Memungkinkan Anda mengganti rasio aspek aplikasi diunduh guna memperbaiki distorsi layar.

Umum

< Gerakan >

Layar hidup/Mati – Centang untuk memungkinkan KnockON menyalakan dan mematikan layar. Ketuk dua kali bagian tengah layar dengan cepat untuk menyalakannya. Ketuk dua kali Status Bar, area kosong pada Tampilan depan, atau Kunci layar untuk mematikan layar. Untuk hasil yang terbaik, jangan menggerakkan ponsel ketika menggunakan fitur KnockON.

Jawab panggilan yang masuk – Centang untuk memungkinkan Anda membawa ponsel ke telinga Anda guna menjawab panggilan masuk secara otomatis.

Kaburkan nada dering – Centang untuk memungkinkan Anda mengangkat telepon dari permukaan datar guna mengaburkan nada dering panggilan masuk.

Panggilan masuk tertunda – Centang untuk memungkinkan Anda membalik ponsel guna mendiamkan panggilan masuk.

Tunda atau hentikan alarm – Centang untuk memungkinkan Anda cukup membalik perangkat guna menunda atau menghentikan alarm.

Jeda video – Centang untuk memungkinkan Anda cukup membalik perangkat guna menjeda video yang sedang diputar.

Pindahkan item layar beranda – Centang untuk memungkinkan Anda memindahkan ikon ke layar lain dengan memiringkan ponsel. Ketuk dan tahan ikon lalu miringkan ponsel ke kiri atau ke kanan, kemudian lepaskan di layar yang Anda inginkan.

Bantuan – Membuka panduan bantuan tentang cara menggunakan fitur Gerakan perangkat Anda.

Kalibrasi sensor gerakan – Memungkinkan Anda meningkatkan akurasi sensor kemiringan dan kecepatan.

< Operasi satu tangan >

Keypad panggil – Centang untuk memungkinkan Anda memindahkan keypad panggilan ke sisi kanan atau kiri perangkat. Cukup ketuk panah guna memindahkannya ke satu sisi atau sisi lainnya.

LG Keyboard – Centang untuk memungkinkan Anda memindahkan keyboard ke sisi kanan atau kiri perangkat. Cukup ketuk panah guna memindahkannya ke satu sisi atau sisi lainnya.

Kontrol isyarat – Centang untuk memungkinkan Anda mengusap keyboard ke kiri atau kanan guna menyesuaikan posisi keyboard LG.

Layar kunci – Centang untuk memungkinkan Anda memindahkan keypad layar Kunci PIN ke sisi kanan atau kiri perangkat. Cukup ketuk panah guna memindahkannya ke satu sisi atau sisi lainnya.

Bantuan – Menampilkan informasi mengenai pengoperasian satu tangan.

< Penyimpanan >

PENYIMPANAN INTERNAL – Melihat pemakaian penyimpan internal.

< Baterai >

INFORMASI BATERAI

Informasi pengisian baterai ditampilkan pada grafik baterai bersama dengan persentase sisa pengisian dan statusnya.

Sentuh ikon pengisian baterai untuk menampilkan layar Penggunaan baterai guna melihat tingkat penggunaan baterai dan detail penggunaan baterai. Ini menampilkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan daya baterai. Ketuk salah satu entri untuk melihat informasi detail lainnya.

Persentase baterai – Centang untuk menampilkan persentase tingkat baterai di Bar Status di sebelah ikon baterai.

PENGHEMAT DAYA

Ketuk penghemat baterai untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Ketuk penghemat baterai untuk mengakses pengaturan berikut:

Aktifkan Penghemat Daya – Mengatur tingkat persentase pengisian baterai yang secara otomatis akan mengaktifkan Penghemat baterai. Pilih dari Segera, baterai 10%, baterai 20%, baterai 30%, dan baterai 50%.

ITEM PENGHEMATAN BATERAI

Sinkron otomatis – Centang untuk menonaktifkan Sinkronkan otomatis ketika Penghemat baterai diaktifkan.

Wi-Fi – Centang untuk menonaktifkan Wi-Fi jika data tidak sedang digunakan ketika Penghemat baterai diaktifkan.

Bluetooth – Centang untuk menonaktifkan Bluetooth jika tidak tersambung ketika Penghemat baterai diaktifkan.

Bergetar saat disentuh – Centang untuk menonaktifkan feedback sentuhan ketika Penghemat baterai diaktifkan.

Kecerahan – Centang untuk mengatur kecerahan layar ketika Penghemat baterai diaktifkan. Ketuk untuk mengubah pengaturan.

Waktu layar habis – Centang untuk mengatur waktu layar habis ketika Penghemat baterai diaktifkan. Ketuk ikon Pengaturan untuk mengubah pengaturan.

Pemberitahuan LED – Centang untuk mematikan lampu LED bagi notifikasi ketika Penghemat baterai diaktifkan.

< Aplk >

Melihat dan mengelola aplikasi Anda.

< Geser ke samping >

Ketuk tombol **Geser ke samping** untuk mengaktifkan penggunaan fitur Geser Ke Samping. (Lihat **Geser ke samping**.)

< Sinkronisasi & akun >

Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak memilih pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

< Awan >

Tambahkan akun awan agar dapat menggunakan layanan awan aplikasi LG dengan mudah dan cepat.

< Mode tamu >

Untuk melindungi privasi atau membatasi sebagian aplikasi untuk Anak, Anda dapat menggunakan Mode Tamu.

Jika Anda meminjamkan ponsel Anda kepada orang lain, Anda dapat membatasi aplikasi yang ditampilkan.

Pertama-tama, atur mode Tamu dan sesuaikan opsinya.

< Akses lokasi >

Akses ke lokasi saya – Jika Anda memilih layanan lokasi Google, ponsel Anda akan menentukan perkiraan lokasi Anda melalui jaringan seluler dan Wi-Fi. Bila Anda memilih opsi ini, Anda akan ditanya apakah mengizinkan Google untuk memakai lokasi Anda saat menyediakan layanan ini.

Satelit GPS – Jika Anda memilih Satelit GPS, ponsel Anda akan menentukan lokasi Anda hingga akurasi selevel jalan.

Lokasi jaringan Wi-Fi & seluler – Memungkinkan aplikasi memakai data dari beberapa sumber seperti halnya Wi-Fi dan jaringan seluler untuk menentukan perkiraan lokasi Anda.

< Pengamanan >

Enkripsikan telepon – Memungkinkan Anda mengenkripsi data pada ponsel untuk keamanan. Anda harus memasukkan PIN atau kata sandi untuk mendeskripsi ponsel setiap kali menghidupkannya.

Atur kunci kartu SIM – Mengatur penguncian kartu Micro-USIM atau mengubah PIN kartu Micro-USIM.

Pengetikan kata sandi terlihat – Menayangkan karakter terakhir kata sandi tersembunyi saat Anda mengetikkan.

Administrator perangkat – Melihat atau menonaktifkan administrator ponsel.

Sumber tak dikenal – Pengaturan default untuk menginstal aplikasi non-Play Store.

Verifikasikan aplikasi – Menolak atau memberi peringatan sebelum penginstalan aplikasi yang mungkin berbahaya.

Kredensial tepercaya – Menampilkan sertifikat CA tepercaya.

Pasang dari penyimpanan – Pilih untuk menginstal sertifikat yang dienkripsi.

Hapus kredensial – Menghapus semua sertifikat.

< Bahasa & masukan >

Memakai pengaturan Bahasa & masukan untuk memilih bahasa bagi teks di ponsel Anda dan untuk mengonfigurasi keyboard layar, termasuk kata-kata yang telah Anda tambahkan ke kamus.

< Backup & reset >

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

Cadangkan data saya – Atur untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi Anda ke server Google.

Cadangkan akun – Atur untuk mencadangkan akun Anda.

Kembalikan otomatis – Atur untuk mengembalikan pengaturan dan data aplikasi Anda bila aplikasi telah diinstal ulang pada perangkat Anda.

Layanan LG Backup – Mencadangkan semua informasi pada perangkat dan memulihkannya apabila data hilang atau terdapat penggantian data.

Reset data pabrik – Mereset pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisikan kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

< Tanggal & Waktu >

Pakailah pengaturan **Tanggal & Waktu** untuk mengatur cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

< Aksesibilitas >

Pakailah pengaturan **Aksesibilitas** untuk mengonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel Anda.

CATATAN: Memerlukan plugin tambahan agar menjadi dapat dipilih.

< Koneksi PC >

Pilih metode koneksi USB – Atur mode yang diinginkan: **Isi daya telepon**, **Sinkronisasi Media (MTP)**, **Tambatan**, **Perangkat Lunak LG** atau **Kirim gambar (PTP)**.

Tanyakan saat menghubungkan – Menanyakan mode koneksi USB saat menghubungkan ke komputer.

Bantuan – Bantuan untuk koneksi USB.

PC Suite – Centang ini untuk memakai LG PC Suite dengan koneksi Wi-Fi Anda. Harap perhatikan, jaringan Wi-Fi harus terhubung ke LG PC Suite via koneksi Wi-Fi.

On-Screen Phone – Centang untuk menerima permintaan koneksi Wi-Fi dari On-Screen Phone.

Bantuan – Bantuan untuk perangkat lunak LG.

< Aksesoris >

casing QuickWindow – Aktifkan untuk membuat fitur, seperti musik, cuaca, dan jam, tersedia dalam tampilan kecil ketika menggunakan QuickWindow case.

Penyimpan USB – Mengatur fitur Colok & Sembul untuk penyimpanan USB. Centang opsi **Panel aplikasi** untuk menampilkan panel aplikasi secara otomatis ketika menyambungkan kabel USB OTG (On-the-Go). Ketuk **Edit panel aplikasi** untuk mengubah aplikasi menjadi tersedia.

Earphone – Mengatur fitur Colok & Sembul untuk earphone. Centang opsi **Panel aplikasi** untuk menampilkan panel aplikasi secara otomatis ketika menyambungkan earphone. Ketuk **Edit panel aplikasi** untuk mengubah aplikasi menjadi tersedia.

< Tentang ponsel >

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel Anda serta versi perangkat lunaknya.

< Informasi Peraturan dan Keamanan >

Untuk melihat informasi peraturan dan keamanan, ketuk **Pengaturan** > tab **Umum** > **Tentang ponsel** > **Peraturan dan Keamanan.**

Perangkat lunak PC (LG PC Suite)

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" adalah sebuah program yang membantu menghubungkan perangkat Anda ke PC via kabel USB dan Wi-Fi. Setelah terhubung, Anda dapat memakai berbagai fungsi pada perangkat Anda dari PC.

Dengan perangkat lunak PC "LG PC Suite", Anda dapat...

- Mengelola dan memainkan berbagai konten media (musik, film, gambar) pada PC.
- Mengirim konten multimedia ke perangkat Anda.
- Menyinkronkan data (jadwal, kontak, bookmark) dalam perangkat Anda dan PC.
- Mencadangkan aplikasi dalam perangkat Anda.
- Memperbarui perangkat lunak dalam perangkat Anda.
- Mencadangkan dan mengembalikan data perangkat.
- Memainkan konten multimedia pada PC dari perangkat Anda.
- Mencadangkan dan membuat serta mengedit memo dalam perangkat Anda

CATATAN: Anda dapat memakai menu Bantuan dari aplikasi untuk mengetahui cara memakai perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menginstal Perangkat Lunak PC "LG PC Suite"

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" dapat didownload dari halaman Web LG.

1. Kunjungi www.lg.com dan pilih negara Anda.
2. Pilih **Dukungan** > **DUKUNGAN SELULER** > **Ponsel LG** > **Pilih Model**
   atau
   Pilih **Dukungan** > **Seluler** > Pilih Model.
3. Klik **PC SYNC** dari **MANUAL & DOWNLOAD**, dan klik **DOWNLOAD** untuk mendownload perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Persyaratan sistem untuk perangkat lunak PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz atau prosesor atau yang lebih tinggi
- Memori: 512 MB RAM atau yang lebih tinggi
- Kartu grafis: Resolusi 1.024 x 768, warna 32-bit atau yang lebih tinggi
- HDD: ruang disk kosong 500 MB atau lebih (Mungkin diperlukan ruang disk kosong yang lebih banyak, tergantung pada volume data yang disimpan.)
- Perangkat lunak yang diperlukan: driver terpadu LG, Windows Media Player 10 atau yang lebih baru

CATATAN: Driver USB Terpadu LG
Driver USB terpadu LG diperlukan untuk menghubungkan perangkat LG dan PC serta diinstal secara otomatis bila Anda menginstal aplikasi perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menyinkronkan Perangkat Anda ke PC

Data dari perangkat Anda dan PC dapat disinkronkan dengan mudah melalui perangkat lunak PC "LG PC Suite" agar praktis. Kontak, jadwal, dan bookmark dapat disinkronkan.
Prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungkan perangkat Anda ke PC. (Pakailah kabel USB atau koneksi Wi-Fi.)
2. **Pilih metode koneksi USB** akan muncul, lalu pilih **Perangkat Lunak LG**.
3. Setelah koneksi, jalankan program dan pilih bagian perangkat dari kategori di sebelah kiri layar.
4. Klik **Informasi pribadi** untuk memilih.
5. Pilih kotak cek untuk konten yang akan disinkronkan dan klik tombol **Sinkron**.

CATATAN: Untuk menyinkron ponsel dengan PC, Anda perlu menginstal LG PC Suite ke PC Anda. Harap lihat halaman sebelumnya untuk menginstal LG PC Suite.

Memindah Kontak dari Perangkat Lama Anda ke Perangkat Baru

1 Ekspor kontak Anda ke file CSV dari perangkat lama ke PC Anda dengan memakai program PC Sync.
2 Instal "LG PC Suite" pada PC terlebih dahulu. Jalankan program dan hubungkan telepon seluler Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
3 Pada menu atas, pilih **Perangkat** > **Impor ke perangkat** > **Impor kontak**.
4 Sebuah jendela popup untuk memilih jenis file dan file yang akan diimpor akan muncul.
5 Pada jendela popup, klik **Pilih file** maka Windows Explorer akan muncul.
6 Pilih file kontak yang akan diimpor di Windows Explorer dan klik **Buka**.
7 Klik **OK**.
8 Akan muncul sebuah jendela popup **Pemetaan Field** untuk mengaitkan kontak dalam perangkat Anda dan data kontak baru.
9 Jika ada konflik antara data di kontak PC dan kontak di perangkat, buatlah pilihan atau modifikasi yang diperlukan di LG PC Suite.
10 Klik **OK**.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang pemakaian fungsi ini, kunjungi http://update.lgmobile.com atau http://www.lg.com/common/index.jsp → pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware di ponsel ke versi lebih baru dengan praktis dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan Anda mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

CATATAN: LG berhak untuk menyediakan pembaruan firmware hanya bagi model yang dipilih dengan pertimbangannya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru dari firmware tersebut bagi semua model handset.

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG via Over-the-Air (OTA)

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak ponsel Anda ke versi yang lebih baru secara praktis via OTA, tanpa menghubungkannya dengan kabel data USB. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Terlebih dahulu Anda harus mengecek versi perangkat lunak di telepon seluler Anda: **Pengaturan** > tab **Umum** > **Tentang ponsel** > **Pusat Pembaruan** > **Pembaruan Perangkat Lunak** > **Periksa sekarang untuk pembaruan**.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

CATATAN: Data pribadi Anda dari penyimpan internal ponsel—termasuk informasi tentang akun Google Anda dan akun lainnya, sistem/data aplikasi dan pengaturannya, aplikasi yang telah didownload dan lisensi DRM Anda—mungkin akan hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak ponsel Anda. Karena itu, LG menyarankan agar Anda mencadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel Anda. LG tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data pribadi.

CATATAN: Fitur ini tergantung pada penyedia layanan jaringan, wilayah, dan negara Anda.

Tentang petunjuk penggunaan ini

- Sebelum memakai perangkat Anda, bacalah buku petunjuk ini dengan saksama. Ini akan memastikan bahwa Anda memakai ponsel dengan aman dan benar.
- Beberapa gambar dan cuplikan layar yang diberikan dalam panduan ini mungkin tampak berbeda di ponsel Anda.
- Konten Anda mungkin berbeda dari produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disertakan oleh penyedia layanan atau operator. Konten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk versi terbaru buku petunjuk ini, harap kunjungi situs Web LG di www.lg.com.
- Aplikasi ponsel Anda dan fungsinya mungkin berbeda-beda sesuai dengan negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras. LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja akibat pemakaian aplikasi yang dibuat oleh penyedia selain LG.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau inkompatibilitas akibat mengedit pengaturan register atau akibat mengubah perangkat lunak sistem operasi. Upaya apa pun untuk menyesuaikan sistem operasi Anda mungkin menyebabkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan bersama perangkat Anda berlisensi untuk pemakaian terbatas. Jika Anda mengekstrak dan memakai materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, Anda bisa dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pemakaian media secara ilegal.
- Mungkin dikenakan biaya tambahan untuk layanan data, seperti halnya pesan, upload dan download, sinkronisasi otomatis, atau pemakaian layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket data yang cocok untuk kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh perincian tambahan.

Merek Dagang

- LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Electronics.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® yang telah lulus tes ketat untuk memverifikasi bahwa perangkat ini dapat memainkan video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memainkan film-film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan dipakai berdasar lisensi.

Dolby Digital Plus

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, dan simbol dua D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories.

Pengumuman: Perangkat Lunak Open Source

Untuk memperoleh kode sumber terkait berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi sumber terbuka lainnya, harap kunjungi http://opensource.lge.com/

Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan, dan pemberitahuan, tersedia untuk didownload bersama kode sumbernya.

Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama ponsel Anda. **(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)**

Adaptor di perjalanan

Headset stereo

Petunjuk Singkat Memulai

Kabel data

Peranti mengeluarkan Micro-USIM

CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan kartu Micro-USIM	Tidak ada kartu Micro-USIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu Micro-USIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator.	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan.
	Operator menerapkan layanan baru.	Cek apakah kartu Micro-USIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti kartu Micro-USIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
	Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	
Tidak ada aplikasi yang dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan	Jaringan baru tidak disahkan.
	Kartu Micro-USIM baru telah disisipkan.	Cek pembatasan baru.
	Telah mencapai batas biaya prabayar.	Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN2.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/ Mati ditekan terlalu singkat.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar terlalu panas atau dingin.	Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.
	Masalah kontak	Cek pengisi daya dan sambungannya ke ponsel.
	Tiada tegangan	Tancapkan pengisi daya ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggilan tetap sedang dihidupkan.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Tidak dapat menerima/ mengirim SMS & foto	Memori penuh	Hapus sebagian pesan dari ponsel Anda.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang didukung.
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, pastikan tidak menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Tiada suara	Mode getaran	Cek status pengaturan di menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getaran atau mode senyap.
Terputus atau macet	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs Web.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
BT Bluetooth Perangkat	Fungsi apa yang tersedia via Bluetooth	Anda dapat menghubungkan perangkat audio Bluetooth seperti halnya headset Mono/Stereo atau Kit Mobil. Juga, bila server FTP terhubung ke perangkat yang kompatibel, Anda dapat berbagi konten yang disimpan di media penyimpan.
BT Bluetooth Headset	Jika headset Bluetooth saya terhubung, dapatkah saya mendengarkan musik melalui headphone kabel 3,5 mm?	Bila headset Bluetooth telah terhubung, semua suara sistem akan dimainkan melalui headset. Akibatnya, Anda tidak akan dapat mendengarkan musik melalui headphone kabel.
Data Kontak Pencadangan	Bagaimana cara mencadangkan Kontak?	Data Kontak dapat disinkronkan antara ponsel Anda dan Gmail™.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah mengatur sinkronisasi satu-arah dengan Gmail?	Hanya sinkronisasi dua-arah yang tersedia.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan semua folder email?	Kotak Masuk secara otomatis disinkronkan. Anda dapat melihat folder lainnya dengan mengetuk **Tombol Menu** ≡ dan pilih **Folder** untuk memilih sebuah folder.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Layanan Google™ Login Gmail	Haruskah saya login ke Gmail bila ingin mengakses Gmail?	Setelah Anda login ke Gmail, tidak perlu login lagi ke Gmail.
Layanan Google™ Akun Google	Mungkinkah memfilter email?	Tidak, pemfilteran email tak didukung via ponsel.
Fungsi Ponsel Email	Apa yang terjadi bila saya menjalankan aplikasi lain selagi menulis email?	Email Anda secara otomatis akan disimpan sebagai draf.
Fungsi Ponsel Nada dering	Adakah batasan ukuran file bila saya ingin memakai file MP3 sebagai nada dering?	Tidak ada batas ukuran file.
Fungsi Ponsel Waktu Pesan	Ponsel saya tak menampilkan waktu penerimaan pesan yang lebih lama dari 24 jam. Bagaimana cara mengubahnya?	Anda hanya dapat melihat waktu untuk pesan yang diterima pada hari itu.
Fungsi Ponsel Navigasi	Mungkinkah menginstal aplikasi navigasi lain pada ponsel saya?	Aplikasi yang tersedia di Play Store™ dan kompatibel dengan perangkat keras dapat diinstal dan dipakai.
Fungsi Ponsel Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan kontak saya dari semua akun email?	Hanya kontak dari Gmail dan MS Exchange Server (server email perusahaan) yang dapat disinkronkan.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Tunggu dan Jeda	Mungkinkah menyimpan sebuah kontak yang berisi Tunggu dan Jeda dalam nomornya?	Jika Anda mentransfer sebuah kontak yang berisi fungsi W & P dalam nomornya, Anda tidak akan dapat memakai fitur itu. Anda perlu menyimpan ulang setiap nomor. Cara menyimpan Tunggu dan Jeda: 1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Menu** . 2. Panggil nomor, kemudian ketuk **Telepon** . 3. Ketuk **Tambah jeda 2 dtk** atau **Tambah tunggu**.
Fungsi Ponsel Pengamanan	Apa fungsi pengamanan di ponsel?	Anda dapat mengatur agar ponsel meminta dimasukkannya Pola Buka Kunci sebelum ponsel dapat diakses atau dipakai.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Bagaimana cara membuat Pola Buka Kunci?	1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Menu** ☰. 2. Ketuk **Pengaturan Sistem** > tab **Tampilan** > **Kunci layar**. 3. Ketuk **Pilih kunci layar** > **Pola**. Saat pertama Anda melakukannya, sebuah tutorial singkat tentang pembuatan Pola Buka Kunci akan muncul. 4. Atur dengan menggambar pola Anda sekali, dan sekali lagi untuk konfirmasi. Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola. Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai lima kali. Anda punya lima kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik. (Atau, jika Anda telah membuat PIN cadangan, Anda dapat memakai kode PIN cadangan untuk membuka kunci pola.)

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Apa yang harus saya lakukan jika lupa pola buka kunci dan saya belum membuat akun Google pada ponsel?	Jika Anda lupa pola: Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, ketuk tombol lupa pola. Kemudian Anda diharuskan login dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel. Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda harus melakukan reset paksa. Perhatian: Jika Anda melakukan reset pabrik, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan reset pabrik.
Fungsi Ponsel Memori	Apakah saya akan tahu bila memori saya penuh?	Ya, Anda akan menerima pemberitahuan.
Fungsi Ponsel Dukungan Bahasa	Mungkinkah mengubah bahasa ponsel saya?	Ponsel ini mempunyai kemampuan multibahasa. Untuk mengubah bahasa: 1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Menu** ≡ dan ketuk **Pengaturan Sistem**. 2. Ketuk tab **Umum** > **Bahasa & masukan** > **Bahasa.** 3. Ketuk bahasa yang diinginkan.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel VPN	Bagaimana cara mengatur VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeda untuk setiap perusahaan. Untuk mengonfigurasi akses VPN dari ponsel Anda, Anda harus memperoleh detailnya dari administrator jaringan perusahaan Anda.
Fungsi Ponsel Batas waktu layar	Layar saya mati setelah 15 detik. Bagaimana cara mengubah jumlah waktu untuk mematikan lampu latar?	1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Menu** ≡. 2. Ketuk **Pengaturan Sistem** > tab **Tampilan**. 3. Ketuk **Waktu layar habis**. 4. Ketuk batas waktu cahaya belakang layar pilihan.
Fungsi Ponsel Wi-Fi & jaringan seluler	Bila Wi-Fi dan jaringan seluler tersedia, layanan mana yang akan dipakai ponsel saya?	Saat memakai data, ponsel Anda mungkin secara default memakai koneksi Wi-Fi (jika konektivitas Wi-Fi pada ponsel Anda diatur ke Hidup). Walau demikian, tidak akan ada pemberitahuan bila ponsel Anda berpindah koneksi. Untuk mengetahui koneksi data mana yang sedang dipakai, lihat ikon Jaringan seluler atau Wi-Fi di bagian atas layar Anda.
Fungsi Ponsel Tampilan depan	Mungkinkah menghapus sebuah aplikasi dari Tampilan depan?	Ya. Cukup sentuh dan tahan ikonnya hingga ikon tempat sampah muncul di tengah atas layar. Kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, seret ikonnya ke tempat sampah.

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Aplikasi	Saya telah mendownload sebuah aplikasi dan ini telah menyebabkan banyak kesalahan. Bagaimana menghapusnya?	1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Menu** ☰. 2. Ketuk **Pengaturan Sistem** > tab **Umum** > **Aplk** > **PENGUNDUHAN**. 3. Ketuk aplikasi, kemudian ketuk **Hapus Instalasi**.
Fungsi Ponsel Pengisi daya	Mungkinkah mengisi daya ponsel saya dengan kabel data USB tanpa menginstal driver USB yang diperlukan?	Ya, ponsel akan diisi daya melalui kabel USB baik dengan menginstal atau tidak menginstal driver.
Fungsi Ponsel Alarm	Dapatkah saya memakai file musik untuk alarm saya?	Ya. Setelah menyimpan file musik sebagai nada dering, Anda dapat memakainya sebagai alarm. 1. Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar pustaka. Dalam menu yang telah membuka, ketuk **Atur musik sebagai** > **Nada dering** atau **Ringtone Kontak**. 2. Dalam layar pengaturan jam alarm, pilih lagu sebagai nada dering.
Fungsi Ponsel Alarm	Akankah alarm saya berbunyi atau aktif jika ponsel dimatikan?	Tidak, ini tak didukung.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	Pertanyaan	Jawaban
Fungsi Ponsel Alarm	Jika volume pendering saya diatur ke Mati atau Getar, akankah saya mendengar alarm?	Alarm Anda diprogram untuk terdengar sekalipun dalam skenario demikian.
Solusi Pemulihan Reset Paksa (Reset Pabrik)	Bagaimana cara melakukan reset pabrik jika saya tak dapat mengakses menu pengaturan ponsel?	Jika ponsel tidak kembali ke keadaannya semula, pakailah reset paksa (reset pabrik) untuk mengembalikannya.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Kawasan Industri MM2100 Blok G
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA

ENGLISH

User Guide

The Video Guide introduces you to the new key features of G2. This is available on the phone:

▸ **Press** [⌂] **>** [▦] **> Video Guide. (Available in English, French, Italian, German, Spanish(ES), and Traditional Chinese.)**

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use 5

Important notice 12

Getting to know your phone.....18

Phone overview 18
Installing the micro-USIM card.....20
Charging your phone 21
Locking and unlocking the screen.....22
KnockON.....22
Stereo headset with microphone.....23
Plug & Pop.....24

Your Home screen.....25

Touch screen tips 25
Home screen 26
Extended home screen 26
Customizing the Home screen 27
Returning to recently-used applications.28
Notifications panel.....28
Opening the notifications panel.....29
Indicator icons on the Status Bar 29
On-screen keyboard 31
Entering accented letters.....31

Google account setup.....32

Connecting to Networks and Devices....33

Wi-Fi 33
Connecting to Wi-Fi networks 33
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....33
Bluetooth.....34
Sharing your phone's data connection ...35
Wi-Fi Direct 37
Using SmartShare.....37
PC connections with a USB cable.....39

Calls 40

Making a call.....40
Calling your contacts 40
Answering and rejecting a call 40
Adjusting the in-call volume.....41
Making a second call 41
Viewing your call logs 41
Call settings.....42

Contacts 43

Searching for a contact.....43
Adding a new contact 43
Favourites contacts.....43
Creating a group.....44

Messaging.....45

Sending a message 45
Threaded box 46
Changing your message settings 46

E-mail.....47

Managing an email account.....47
Working with account folders.....47
Composing and sending email 48

Camera.....49

Getting to know the viewfinder 49
Using the advanced settings 50

Taking a quick photo 51
Using Shot & Clear mode 51
Using Dual camera mode.....52
Using Time catch shot mode.....52
Once you've taken a photo.....53
From your Gallery 54

Video camera 55
Getting to know the viewfinder 55
Using the advanced settings 56
Recording a quick video.....57
After recording a video.....57
From your Gallery 58
Adjusting the volume when viewing a video 58
Using Audio Zoom.....58
Using Dual recording mode.....59
Using Tracking zoom mode 59

Function 60
QuickMemo 60
Using the QuickMemo options 61
Viewing the saved QuickMemo 61
QuickTranslator 62
QSlide.....63
QuickRemote.....64
Zoom to Track.....65
VuTalk 66
Register VuTalk Before Use 66
VuTalk Settings.....67
Communicate Visually with VuTalk 67
Voice Mate.....68
Use Voice Mate.....68
Voice Mate Settings.....68
LG SmartWorld 69
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone 69
How to use LG SmartWorld.....69
On-Screen Phone 70
On-Screen Phone icons.....70
On-Screen Phone features 70
How to install On-Screen Phone on your PC 71

Multimedia 72
Gallery.....72
Viewing pictures 72
Playing videos 73
Editing photos.....73
Deleting photos/videos.....73
Setting as wallpaper 73
Videos 73
Playing a video 74
Video Editor 75
Music 76
Add music files to your phone.....76
Transfer music using Media sync (MTP) 77
Playing a song.....77

Utilities 79
Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers) 79
Guest Mode 79
Setting your alarm 79

Table of contents

Using your calculator 80
Adding an event to your calendar 80
Voice Recorder 81
Recording a sound or voice 81
Sending the voice recording 81
Task Manager 81
Tasks 82
POLARIS Viewer 5 82
Google+ 83
Voice Search 83
Downloads 83

The Web 84
Internet 84
Using the Web toolbar 84
Viewing webpages 84
Opening a page 85
Searching the web by voice 85
Bookmarks 85
History 85
Using Popup Browser 85
Chrome 86
Viewing webpages 86
Opening a page 86
Syncing with other devices 86

Settings 87
Networks 87
Sound 90
Display 91
General 93

PC software (LG PC Suite) 99

Phone software update 102
Phone software update 102

About this user guide 104
About this user guide 104
Trademarks 104
DivX HD 105
Dolby Digital Plus 105

Accessories 106

Troubleshooting 107

FAQ 111

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG G2 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.409 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.470 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Guidelines for safe and efficient use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp**

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Regulatory and Safety

Go to **"System settings > About phone > Regulatory and Safety"** to get regulatory and safety information

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidently press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery.**

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

⚠ **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

⚠ WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
3. Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
4. Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
5. Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.
6. Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.

⚠ **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key** to exit an app after using it.

- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 **Select USB connection mode** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
5 After transfering files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.
When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

11. Hardware key control mode

If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

1. Turn your phone off.
2. Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
3. Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.

- **Answer a call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
- **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
- **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

NOTE: If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

Getting to know your phone

Phone overview

Front Camera Lens

Proximity Sensor

Earpiece

Touch Screen

Back Key

- Return to the previous screen. Exit an app after using it.

Home Key

- Return to the Home screen from any screen.

Menu Key

- Check what options are available.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

⚠ **WARNING**

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new micro-USIM card:

1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.

2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.

3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

NOTE: Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

⚠ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

NOTE:

The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
Do not open the back cover while your phone is charging.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key** to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key**. The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Stereo headset with microphone

With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >

- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >

1 Plug in the headset as shown below.

2 The applications panel displays and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see **< Accessory >**.

3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the [⊙] to take the call.

4 To end the call, press the [⊙] again.

Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

- Tap [⌂] > [▦] > **Apps** tab > [⚙] **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

To select an item, tap the center of the icon.

Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.

Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping ⌂.

Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

Front Touch Keys

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key

- From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE: **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon will appear in the upper right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

1 Touch and hold ⌂. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
2 Tap an icon to open the application. Or tap ↩ to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap Edit to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap Edit to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		Ringer is silenced
	No network signal available		Vibrate mode is on
	Airplane mode is on		Battery fully charged
	Connected to a Wi-Fi network		Battery is charging
	Wired headset connected		Phone is connected to PC via USB cable
	Call in progress		Downloading data
	Missed call		Uploading data
	Bluetooth is on		GPS is on
	NFC is on		Receiving location data from GPS
	System warning		Data is synchronizing
	An alarm is set		New Gmail message available
	New voicemail available		New Hangouts message available

	New text or multimedia message		Choose input method
	A song is currently playing		DLNA content share
	Mobile hotspot is active		DLNA music playing

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

abc 123 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

Tap to switch to handwriting mode.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

  OR

- Tap > > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
   - Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Tap a network to connect to it.
   - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:
LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap > **Visibility timeout**.

3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.

2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit http://www.android.com/tether.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
- The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
- You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

1 Tap the **Menu Key** > **System settings** > **Wi-Fi.**
2 Tap **Wi-Fi Direct** at the bottom of the screen.
3 Select a device to connect with from the scanned device list.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris Office.

1 On the content you want to play or beam, tap .
2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.

- **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
- **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam*-supported LG phones or tablets.
  *SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.

3 Tap the device to play or receive on the list.

- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

4 Tap **Send**.

To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

1 To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery, Music**, or **Videos** application as below.

<Gallery> <Music> <Videos>

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

2 Tap the device to connect.
If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings** > **General** tab > **PC connection** > **Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

1 Tap to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
3 Tap to make a call.
4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1 Tap to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
3 In the list, tap you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the in any direction to Answer the incoming call.
Swipe the in any direction to Decline an incoming call.
Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

1 During your first call, tap **Menu key** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping or can search contacts by tapping and selecting the contact you want to call.
2 Tap to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap **Merge calls** to start a conference call.
5 To end active calls, tap **End** or tap and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap and choose the **Call logs** tab .
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!
Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, tap .
2 Tap .
3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts** > **New contact**.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
3 Select the contact type by tapping .
4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Tap **Save**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1 Tap to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

1 Tap to open your contacts.
2 Tap the tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Groups** and tap the **Menu key**. Select **New group**.
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Tap on the Home screen and tap to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
4 Tap to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the icon to attach the file, that you want to share with message.

5 Tap **Send** to send your message.
6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:
The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap ☰ and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** >tap > **Settings >** **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > tap > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

E-mail

Composing and sending email

To compose and send a message

1 While in the **E-mail** application, tap the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
3 Tap the to add a Cc/Bcc and tap to attach files, if required.
4 Enter the text of the message.
5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

With the OIS (Optical Image Stabilizer) camera on the phone, you can take a clearer picture by removing physical shaking. The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center.
To open the Camera application, tap **Camera** on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

1. **Flash** – Choose from **Off**, **On**, **Auto**.
2. **Swap camera** – Switch between the rear–facing camera lens and the front–facing camera lens.
3. **Shot mode** – Choose from **Normal, Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
4. **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
5. **Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
6. **Capture button**
7. **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap ⚙ to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap ↩.

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
W10M	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
AWB	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. **NOTE:** This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.

	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

TIP!
When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject your want to photograph.
2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
4 Tap to capture the photo.

Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object* to remove it, then save the photo.

1 Open the **Camera** application.
2 Tap MODE > **Shot & Clear**.
3 Tap to take a picture.

4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .

* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

NOTES

Take a picture after fixing the camera in one place.

If the color of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.

If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.

If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.

Using Dual camera mode

Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

1 Open the **Camera** application.

2 Tap MODE > **Dual camera**.

3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.

- Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
- Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
- Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.

4 Tap to take the combined picture.

Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before is tapped.

1 Open the **Camera** application.

2 Tap MODE > **Time catch shot**.

3 Tap to take a picture.
4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
5 Select the pictures that you want to keep, then tap at the top of the screen.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to share your photo using the **SmartShare** function.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the Menu key to open all advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another place.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.
Rotate left/right – To rotate left or right.
Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.
Edit – View and edit the photo.
Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.
Add location – To add the location information.
Details – Find out more information about the file.

From your Gallery

Tap **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

1. **Flash** – Choose from **Off**, **On**, **Auto**.
2. **Swap camera** – Switch between the rear–facing camera lens and the front-facing camera lens.
3. **Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
4. **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
5. **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
6. **Start recording**
7. **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!
When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap ⚙ to open all the advanced options.

Audio zoom	Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in. **NOTES** Only available in landscape view. Do not cover the microphones on both sides.
FHD	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards "-" for a lower brightness video or towards "+" for a higher brightness video.
AWB	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video

1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
4 Tap once to start recording.
5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6 Tap on the screen to stop recording.

TIP!
– Tap to capture image during recording a video.
– Tap to pause during recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to veiw the last video you took.

	Tap to share your video using the **SmartShare** function.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Video camera

From your Gallery

Tap **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon to play the video.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choosing; this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.

1 Open the **Camera** application and change to video mode
2 Tap > **Audio zoom** and select **On**.
3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
4 Hold the phone horizontally and tap to start recording.
5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
6 Tap to stop recording.

NOTES

Do not cover the side microphones while using this feature.
You must record in landscape orientation to use this function.

Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

1 Open the **Camera** application and change to video mode

2 Tap MODE > **Dual recording**.

3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.

- Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
- Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
- Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.

4 Tap to start dual recording.

5 Tap to stop dual recording.

Using Tracking zoom mode

Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

1 Open the **Camera** application and change to video mode

2 Tap MODE > **Tracking zoom**.

3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.

4 Tap to start recording.

- While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.

5 Tap to stop recording.

QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots.Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

OR

1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

3 Tap in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Tap to share the memo with others via any of the available applications.
	Saves the memo with the current screen in the **Gallery** or **Notebook**.

Viewing the saved QuickMemo

Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.
You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

❶ Home language.
❷ Destination language.
❸ Translation of word.
❹ Translation of sentence.
❺ Translation of block.
❻ Settings.

1 Tap > > **Apps** tab > **QuickTranslator**.
2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
3 Tap and select the desired language.
4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

NOTE: Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

NOTE: There may be a difference in the rate of recognization depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.

1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.

2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.

1 Touch and slide the status bar downwards and tap > **ADD REMOTE**.

OR

Tap > > **Apps** tab > **QuickRemote** > tap .

2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

Tap the **Menu key** to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Learn remote, Move remote, Delete remote, Edit room, Settings** and **Help.**

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

1 When you play a video, tap .

2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.

Function

NOTE:
While a video is playing, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.
Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.

VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

NOTE:
Only available with a phone that supports this feature as well.
You can also use the VuTalk feature during a call.
The screen will lock if there is no input.
Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

Register VuTalk Before Use

1 Tap > **Contacts** > .
You can also register VuTalk service while you are in a call.
2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.

VuTalk Settings

1 Tap > **Contacts** > > **VuTalk settings** .
2 Set the following options as your preferences.

- **Notification sound:** Select the desired notification sound.
- **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
- **Show request popup:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
- **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

Communicate Visually with VuTalk

1 Tap > **Contacts** > .
Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
2 Tap a contact to start VuTalk with.
3 In the contact's details screen, tap . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.

- Tap to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
- Tap the Pen icon and Eraser icon to write on the images you attached.

5 When you finish VuTalk, tap or to exit the VuTalk feature.
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

NOTE: If you tap and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

Function

Voice Mate

Voice Mate allows you hands-free interaction with your devices. You can ask Voice Mate to perform phone functions using your voice, such as calling a contact, setting alarms or searching the web. When you access this feature for the first time, it displays help information to assist you in learning how to use this function.

NOTE:
You can use Voice Mate after agreeing the End User License Agreement and Privacy policy.
You can view examples of various commands by swiping the Voice Mate main screen to the left.
You can also launch Voice Mate using the Quick Access feature.

Use Voice Mate

1 Tap > > **Voice Mate**.
2 Tap to turn it on. Say what you want it to do for you.

TIP! Use Voice Mate in a quiet environment so it can accurately recognize your commands.

Voice Mate Settings

1 Tap > > **Voice Mate**.
2 Tap > **Settings** to configure the environment settings.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 Tap > > **Apps** tab > tap the icon to access **LG SmartWorld**.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
  Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
  Settings – Set Profile and Display.
  Sign in – Set your ID and Password.

Function

- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

How to install On-Screen Phone on your PC

1 Visit LG Home (www.lg.com) and select a country of your choice.

2 Go to **Support** > **Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D802) > Click **OSP** (On-Screen Phone) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap > > **Apps** tab > **Gallery**.
You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:
Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos

When viewing an photo, tap the **Menu key** > **Edit.**

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key** > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:
Some file formats are not supported, depending on the device software.
If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap > > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

1 Tap > > **Apps** tab > **Videos**.

2 Select the video you want to play.

	Tap the desired direction for audio zoom.
	Tap to use Zoom to Track feature.
	Tap to enter into Qslide mode.
	Tap to share your video via the SmartShare function.
	Tap to lock a video screen.
	Tap to view the video list.
	Tap to capture the screen shot.
	Tap to pause video playback.
	Tap to resume video playback.
	Tap to go 10 seconds forward.
	Tap to go 10 seconds backward.
	Tap to manage the video volume.
	Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share, Delete, Trim** and **Details** options will be displayed.

Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

▸ Tap > > **Apps** tab > **Video Editor**.

NOTE: Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

< Project list screen >

Project List Area
Tap a project to edit it.

Project Title
Tap here to edit the title.

Buttons Area

	Create a new project.
	Share the video project with other applications, such as YouTube.
	Export the finished project to play in other applications.
	Delete the video project.
	View the help information.

< Project edit screen >

	Tap to view the Project list screen.
	Tap to play the current clip.
	Tap to remove the last the selected clip.
	Tap to add additional video clips.
	Tap to choose to video style.
	Tap to add text in video clip.
	Tap to split video clip.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap > > **Apps** tab > **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.

- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

1 Tap > > **Apps** tab > **Music**.
2 Tap **Songs**.
3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.

★	Tap to add the song to your favourites.
⤮	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
⟲	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
⚘	Tap to share your music via the SmartShare funtion.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set music as**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:
Some file formats are not supported, depending on the device software.
If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.

1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.

- You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.

2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.

NOTE: Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.

2 Tap Use Guest mode to place a checkmark.

Setting your alarm

1 Tap > > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .

2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.

3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key** and select **Settings**.

Using your calculator

1 Tap > > **Apps** tab > **Calculator**.
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.
4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
5 To check the history, tap the icon .

Adding an event to your calendar

1 Tap > > **Apps** tab > **Calendar**.
2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
4 Tap **Event name** and enter the event name.
5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 Tap > > **Voice Recorder**.
2 Tap to begin recording.
3 Tap to end the recording.
4 Tap to listen to the recording.

NOTE: Tap to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam.** When you select **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

1 From the Home Screen, Tap > > **Apps** tab > **Settings**.
2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap > > **Apps** tab > **POLARIS Viewer 5**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap > > **Apps** tab > **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Tap > > **Apps** tab > **Voice Search**.

2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap > > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap > > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap and select one.

History

Tap > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key** → **Clear all history**.

Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap > > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key** → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap > > **System settings**.

- or -

Tap > > **Apps** tab > **Settings**.

Networks

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** > > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming call pop-up – Display incoming call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

To switch NFC on or off: From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

NOTE: When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

Direct/Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together(typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Enable to receive files from LG phones.

Miracast – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

Wireless storage – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. After switching on Wireless storage, make sure that the phone and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

< Tethering & networks >

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please **"Sharing your phone's data connection"** for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Quiet mode – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Set quiet time: Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Incoming call settings

Block incoming calls: Checkmark to block all incoming calls.

Allow repeated calls: Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists: Designate which Contacts calls will be allowed.

Auto reply to blocked calls: Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

Phone ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping ⊕ at the top right corner of the screen.

Smart ringtone – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.

Incoming call vibration – Sets the incoming call vibration Options.

Gentle vibration – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

Ringtone with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Voice notifications – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically.

Notification sound – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping ⊕ at the top right corner of the screen.

Touch feedback & system – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

Display

< Home screen >

Set the **Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping,** or **Portrait view only**.

Home backup & restore – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

Help – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

Weather animation – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Owner info – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap ⚙ to enter the text to be displayed as the Owner info.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

< SCREEN >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from Simple, Black hole, and Retro TV.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< SMART ON >

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

Smart video – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

< ADVANCED SETTINGS >

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

Aspect ratio correction – Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

General

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Answer an incoming call – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

Fade out ringtone – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or turn off alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Move Home screen items – Checkmark to enable you to move an icon to another screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then let go on the screen where you want the icon.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Gesture control – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to adjust the position of LG keyboard.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Turn Battery saver on – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

Wi-Fi – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

Bluetooth – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

Vibrate on touch – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

Brightness – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap ⚙ to change the setting.

Screen timeout – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

Notification LED – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

< Apps >

View and manage your applications.

< Slide Aside >

Tap the **Slide Aside** switch to toggle it on to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

< Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Set up SIM card lock – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Device administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.
Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
Trusted credentials – Display trusted CA certificates.
Install from storage – Choose to install encrypted certificates.
Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.
Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.
Backup account – Set to backup your account.
Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.
LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

Select USB connection method – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

On-Screen Phone – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

Help – Help for LG software.

< Accessory >

QuickWindow case – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

USB storage – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

Earphone – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

< Regulatory and Safety Information >

To view regulatory and safety information, tap **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Regulatory and Safety.**

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > **Select the Model**
or
Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

PC software (LG PC Suite)

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
3. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Click **Personal information** to select.
5. Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select **Device** > **Import to device** > **Import contacts**.
4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
7 Click **OK**.
8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click **OK**.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Stereo headset

Quick Start Guide

Data cable

Micro-USIM ejection tool

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the **Menu Key** and select **Folders** to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap the **Phone** icon . 2. Dial the number, then tap the **Menu Key** . 3. Tap **Add 2-sec pause** or **Add wait**.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** [≡]. 2. Tap **System settings** > **Display** tab > **Lock screen**. 3. Tap **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap the **Menu Key** ≡ and tap **System settings**. 2. Tap **General** tab > **Language & input** > **Language**. 3. Tap the desired language.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** ☰. 2. Tap **System settings** > **Display** tab. 3. Tap **Screen timeout**. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** ≡. 2. Tap **System settings** > **General** tab > **Apps** > **DOWNLOADED**. 3. Tap the application, then tap **Uninstall**.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap **Set music as** > **Ringtone** or **Contact ringtone**. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

LG

Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168