LG
Life's Good

LIETUVIŲ
LATVIEŠU
EESTI

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-D955

MFL68141120 (1.0)

www.lg.com

LIETUVIŲ

Naudotojo vadovas

Parengta 4G LTE*

* Pasikonsultuokite su savo tinklo operatoriumi ar 4G LTE yra galimas jūsų USIM

- Pateikiami ekrano rodiniai ir iliustracijos gali skirtis nuo matomų telefono ekrane.
- Kai kurie šio vadovo skyriai jūsų telefonui gali netikti dėl naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus. Visa šiame dokumente esanti informacija gali būti keičiama nepranešus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis tiems, kurių rega yra sutrikusi.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2014. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

Turinys

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti 5

Svarbus įspėjimas 14

Pažintis su telefonu 21
Telefono apžvalga 21
Mikro USIM kortelės įdėjimas.....23
Telefono įkrovimas.....24
Ekrano užrakinimas ir atrakinimas.....25
KnockON.....25
Stereo ausinės su mikrofonu 26
Funkcija Plug & Pop.....27

Pradžios ekranas.....28
Patarimai dėl jutiklinio ekrano.....28
Pagrindinis ekranas 29
Išplėstas pagrindinis ekranas 30
Pradžios ekrano pritaikymas 30
Grįžimas į neseniai naudotas programas .31
Pranešimai 31
Pranešimų skydelio atvėrimas.....32

Pradžios ekranas.....32
Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje 33
Ekrane rodoma klaviatūra.....34

Pradžios ekranas.....34
Raidžių su kirčio ženklu įvedimas 35

„Google“ paskyros nustatymas.....36

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių.....37
Wi-Fi 37
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....37
Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo.....37
Bluetooth.....38
Dalijimasis telefono duomenų ryšiu.....39
Wi-Fi Direct 41
„SmartShare“ 42
Mėgaukitės netoli esančių įrenginių turiniu.....43
Debesyje esančio turinio naudojimas 43
Debesies naudojimas 43
Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį.....44

Skambučiai 45
Skambinimas.....45
Skambinimas jūsų adresatams 45
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas.....45
Skambučio garsumo reguliavimas 46
Antrasis skambutis 46
Skambučių žurnalų įrašų peržiūra.....46
Skambučių nustatymai 47

Adresatai.....48
Adresato paieška.....48
Naujo adresato pridėjimas 48
Parankiniai adresatai 48
Grupės sukūrimas.....49

Žinutės 50

Žinutės siuntimas 50
Pagal gijas sugrupuota dėžutė ..51
Žinučių parametrų keitimas 51

El. paštas.....52
El. pašto paskyros valdymas.....52
Darbas su paskyrų aplankais.....52
El. laiško kūrimas ir siuntimas 53

Fotoaparatas.....54
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu 54
Fotografavimas 56
Shot & Clear režimo naudojimas.....56
Dual camera (dvigubo fotoaparato) režimo naudojimas.....57
Time catch shot (laiką užfiksuojančio kadro) režimo naudojimas.....58
Padarius nuotrauką.....58
Iš jūsų Galerijos 59

Vaizdo kamera.....60
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu 60
Papildomų parametrų naudojimas.....61
Greitas vaizdo įrašymas.....62
Padarius vaizdo įrašą.....63
Iš jūsų Galerijos 63
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą.....63
Audio Zoom režimo naudojimas.....64
Dvigubo įrašymo režimo naudojimas.....64
Tracking zoom režimo naudojimas.....65

Funkcija 66
Funkcija „QuickMemo“.....66
„QuickMemo“ parinkčių naudojimas.....67
Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra 67
Funkcija „QuickTranslator“ (Greitas Vertėjas).....68
Funkcija „QSlide“ 69
„QuickTheater“.....70
„QuickRemote“.....71
Tiesioginis mastelio keitimas 72
Zoom to Track.....73
VuTalk 74
Įregistruokite VuTalk prieš naudojimą.....74
VuTalk nustatymai 74
Vizualiai bendraukite per VuTalk 75
LG Išmanusis Pasaulis 75
Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono.....75
Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu ...76
Programa „On-Screen Phone“ 76
Programos „On-Screen Phone“ piktogramos 76
Programos „On-Screen Phone“ funkcijos 77
Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-Screen Phone“ 77

Multimedija.....78
Galerija.....78
Paveikslų peržiūra.....78
Video įrašų peržiūra 79
Nuotraukų redagavimas 79
Nuotraukų/video įrašų šalinimas 79

Turinys

Darbalaukio tapetų nustatymas.....79
Video įrašai.....79
Video failų peržiūra 80
Muzika 81
Muzikinių failų įkėlimas į telefoną.....81
Muzikos perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP) 81
Dainos grojimas.....81
FM radijas 83
Radijo stočių paieška 83

Parankiniai.....84
Nutraukti į šoną (Greitai perjungti užduotį TRIMIS pirštais) 84
Dvigubas langas 84
Guest (Svečio) režimas 85
Žadintuvo nustatymas.....85
Skaičiuotuvo naudojimas 86
Įvykio įtraukimas į kalendorių 86

Parankiniai.....86
Balso rekorderis 87
Garso ar balso įrašymas.....87
Balso įrašo siuntimas 87
Užduočių valdiklis.....87
Užduotys 88
POLARIS Viewer 5.....88
Google+ 89
Paieška balso pagalba 89
Parsisiuntimai.....89

Žiniatinklis 90
Internetas 90
Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas ..90
Puslapių peržiūra 90
Puslapio atvertimas.....91
Paieška žiniatinklyje balsu 91
Žymekliai 91
Istorija.....91
Naršyklė Chrome 91
Puslapių peržiūra 91
Puslapio atvertimas.....92
Suderinamumas su kitais įrenginiais 92
Garsas.....96
Ekranas 98
Bendras aprašas.....100

PK programa (LG PC Suite).....107

Telefono programinės įrangos naujinimas 110
Telefono programinės įrangos naujinimas.....110

Apie ši vartotojo vadovą 112
Apie šį vartotojo vadovą.....112
Prekiniai ženklai 112
DivX HD 113
Dolby Digital Plus.....113

Priedai 114

Trikčių diagnostika 115

DUK.....119

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfiksuos gedimą registre. Ši įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-D955 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobiliųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbines padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos (ICNIRP) nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0.481 W/kg (10 g) o nešiojant prie kūno 0.441 W/Kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radijo bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis

arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaikytas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

Produkto priežiūra ir remontas

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Šio gaminio galimybės yra ribojamos ir pritaikytos įprastam bei numatytam naudojimui. Telefoną galima lenkti 180 laipsnių kampu ribotą laikotarpį, tačiau jo negalima lenkti į vidų. Pažeidimai padaryti netinkamai naudojant, įskaitant, bet neapsiribojant tyčinį lenkimą, nuolatinį gaminio gadinimą naudojant jėgą ir kt., gali padaryti ilgalaikę žalą ekranui ir (arba) kitoms telefono dalims ar funkcijoms.
- Taisydama pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.

- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventiliacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.
- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gaminio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprašę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimuliatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Telefoną naudokite esant temperatūrai nuo 0ºC iki 40ºC, jeigu įmanoma. Jeigu telefoną veiks ypač žema arba aukšta temperatūra, jis gali sugesti, blogai veikti ir netgi sprogti.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama nejjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

PASTABA. Dėl per didelio garso spaudimo iš ausinių galima prarasti klausą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotojoje techninės priežiūros tarnyboje.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.

- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.
- Savo pačių saugumui, neišimkite akumuliatoriaus, kuris įmontuotas į gaminį.
- Nepalikite telefono ten, kur karšta arba šalta, nes tai gali pakenkti jo funkcionalumui.
- Patys nekeiskite akumuliatoriaus. Akumuliatorius gali būti pažeistas, o tai gali sukelti perkaitimą ir sužeidimus. Akumuliatorių turi pakeisti įgaliotas paslaugų tiekėjas. Akumuliatorius turi būti perdirbtas arba išmestas atskirai nuo namų ūkio atliekų.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **„LG Electronics“** patvirtina, kad šis **LG-D955** gaminys atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti **http://www.lg.com/global/declaration**

PASTABA. Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com/

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.

Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Pasenusio įrenginio utilizavimas

1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.

2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą

Senų akumuliatorių utilizavimas

1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.

2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.

3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produkt.

Svarbus įspėjimas

Prieš naudodami telefoną perskaitykite šią informaciją!

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Jeigu Jūsų telefone liko mažiau nei 10% atminties, Jūsų telefonas negali priimti pranešimų. Jums reikia patikrinti telefono atmintį ir pašalinti kai kuriuos duomenis, tokius kaip programos ar pranešimai, ir atlaisvinti daugiau vietos.

Norėdami išdiegti programas:

1 Nusp > > **Progr.** mygt. > **Nustatymai** > **Bendras** mygt. > **Programos.**
2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
3 Palieskite **Išdiegti**.

2. Akumuliatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumuliatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nereikia nuolat veikiančių fone. Galite stebėti, kaip akumuliatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai

Telefono akumuliatoriaus eksploatavimo laiko ilginimas:

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, šias funkcijas išjunkite.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Gmail™“, „Kalendoriumi“, „Adresatais“ ir kitas programas.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali sutrumpinti akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
- Naudodami parsisiųstomis programomis, patikrinkite akumuliatoriaus įkrovimo lygį.

PASTABA. Jeigu netyčia pasispaustų klavišas “Power/Lock“ kol prietaisas jūsų kišenėje, ekranas automatiškai išsijungs, kad taupytų akumuliatoriaus energiją.

Norėdami patikrinti akumuliatoriaus įkrovos lygį:

- Nusp > > **Progr.** mygt. > **Nustatymai** > **Bendras** mygt. > **Apie telefoną > Akumuliatorius.**

Rodoma akumuliatoriaus būsena (įkraunamas, neįkraunamas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto.

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kaip naudojama akumuliatoriaus energija:

- Nusp > > **Progr.** mygt. > **Nustatymai** > **Bendras** mygt. > **Apie telefoną > Akumuliatorius > Akumuliatoriaus naudojimas.**

Akumuliatoriaus naudojimo laikas rodomas ekrane. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko telefonui buvo tiekiamas maitinimas iš akumuliatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumuliatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Jei įdiegsite ir naudosite kitą nei nurodo gamintojas OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau. Be to, garantija telefonui nebegalios.

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali netinkamai veikti arba gali kilti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus iš telefono būtina pašalinti.

4. Atrakinimo šablono naudojimas

Savo telefono apsaugai nustatykite atrakinimo šabloną. Nusp > > **Progr.** mygt. > **Nustatymai** > **Ekrano** mygt. > **Užrak. ekraną** > **Pasirinkti užrakinti ekraną** > **Pavyzdys**.

Svarbus įspėjimas

Atsivers ekranas, kuriame bus parodyta, kaip nupiešti ekrano užrakto šabloną. Turite sukurti a Kopijos PIN kaip apsaugos priemonę tam atveju, jei pamiršite užrakinimo šabloną.

Dėmesio: Prieš nustatydami užrakto šabloną, susikurkite Google paskyrą ir atsiminkite Kopijos PIN, kurį sukūrėte, kurdami užrakinimo šabloną.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną.

Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Jei neprisimenate atrakinimo šablono, PIN, ar slaptažod:

< Jei neprisimenate atrakinimo šablono >

Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką **Pamiršau šabloną?**. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną.

Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote PIN, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

< Jei pamiršote PIN ar slaptažodį >

Jei pamiršote PIN ar slaptažodį, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Dėmesio: Jei atliksite kietą atstatymą, visos vartotojo programo ir vartotojo duomenys bus pašalinti.

PASTABA. Jei neprisijungėte prie Google paskyros ir pamiršote savo Atrakinimo Šabloną, turėsite įvesti Kopijos PIN.

5. Kieto atstatymo naudojimas (gamyklinis atstatymas)

Jeigu Jūsų telefone neatsistato originali būsena, naudokite Kietą atstatymą (gamyklinį atstatymą) tam reikia.

1 Išjungti telefoną.
2 Spauskite ir laikykite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką + Garso mažinimo mygtuką** telefono nugarinėje dalyje.
3 Kai rodomas LG ženklas, atleiskite **MAITINIMO / UŽRAKINIMO mygtuką** ir **GARSO mažinimo mygtuką**, tuomet dar kartą paspauskite ir palaikykite **GARSO mažinimo mygtuką** ir **GARSO didinimo mygtuką**.
4 Kai rodomas gamyklinių nustatymų atkūrimo ekranas, atleiskite visus mygtukus.
5 Pasirinkite **„Taip“** naudodami **GARSO didinimo / mažinimo mygtuką** ir paspauskite **MAITINIMO / UŽRAKINIMO mygtuką**, kad galėtumėte tęsti, arba pasirinkite **„Ne“** naudodami **GARSO didinimo / mažinimo mygtuką** ir paspauskite **MAITINIMO / UŽRAKINIMO mygtuką**, kad atšauktumėte.
6 Pasirinkite **„Taip“** naudodami **GARSO didinimo / mažinimo mygtuką** ir paspauskite **MAITINIMO / UŽRAKINIMO mygtuką** dar kartą, kad patvirtintumėte, arba pasirinkite **„Ne“** naudodami **GARSO didinimo / mažinimo mygtuką** ir paspauskite **MAITINIMO / UŽRAKINIMO mygtuką**, kad atšauktumėte.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Jei atliksite Kietą atstatymą, visos vartotojo programos ir duomenys bei DRM licenzijos bus pašalintos. Prieš atlikdami kietą atstatymą, būtinai pasidarykite svarbių duomenų kopijas.

6. Programų atidarymas ir perjungimas

Turint „Android“, naudoti daugiaprogramio režimo funkciją yra nesudėtinga, nes vienu metu galima naudoti daugiau nei vieną programą. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias programas ir pereiti iš vienos programos į

kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų išteklių be reikalo.

1 Palieskite ir laikykite **nusp. mygt. Pagrindinis** . Bus rodomas neseniai naudotų programų sąrašas.
2 Nuspauskie programą, kurios jums reikia. Dėl to, anksčiau įjungta programa nenustos veikti. Paspauskite mygtuką **Atgal** kad išeitumėte iš programos po jos panaudojimo.

- Kad sustabdytumėte programas, paspauskite **Užduočių valdiklis** naujausiame programų sąraše, tuomet paspauskite **Sustabdyti** arba **Sustabdyti viską**.
- Kad pašalintumėte progr. iš naujausio programų sąrašo, nubraukite progr. peržiūrą kairėn arba dešinėn. Kad ištrintumėte visas progr., spauskite Išvalyti visas progr.

7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant Media sync (laikmenų sinchr.) (MTP)

1 Nusp > > **Progr. mygt.** > **Nustatymai** > **Bendras mygt.** > **Saugojimas,** kad patikrintumėte saugojimo laikmenas.
2 Prijukite telefoną prie savo kompiuterio naudodami USB kabelį.
3 Telefono ekrane pasirodys **Pasirinkite USB prijungimo režimą**, Pasirinkite **Media sync (MTP)** (Laikmenų sinchr.(MTP)) variantą.
4 Kompiuteryje atidarykite atminties aplanką. Kompiuteryje galite peržiūrėti talpiosios atminties turinį ir perkelti failus iš kompiuterio į Įrenginio atminties aplanką arba atvirkščiai.
5 Perkėlus failus, paslinkite žemyn būsenos juostą ir spauskite **USB prijungtas**. Tada iš USB jungties tipo sąrašo pasirinkite **Įkrauti telefoną**.

8. Laikykite telefoną vertikaliai

Telefoną laikykite vertikaliai, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefonas turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinės telefono dalies, nes tada telefonas veiks netinkamai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

9. Jei užstringa ekranas

Jei užstringa ekranas arba telefonas nereaguoja, atlikite šiuos veiksmus:
Paspauskite ir laikykite **Maitinimo / užrakinimo** mygtuką 10 sekundžių, kad išjungtumėte telefoną.

10. Neprijunkite telefono aparato tuo metu, kai įjungiate/išjungiate kompiuterį.

Išjungdami/įjungdami kompiuterį, įsitikinkite, kad atjungėte savo telefoną nuo kompiuterio, kadangi kompiuteryje gali atsirasti klaidų.

11. Techninės įrangos mygtukų valdymo režimas

Jeigu jūsų telefono ekranas pažeistas arba sudažytas, atsiliepti, pabaigti pokalbį arba išjungti žadintuvą galite naudodamiesi techninės įrangos mygtukais.

1 Išjunkite telefoną.
2 Paspauskite ir laikykite **maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir **GARSO mažinimo mygtuką bei GARSO didinimo mygtuką** tuo pačiu metu ilgiau nei 6 sekundes, kad galėtumėte įvesti techninės įrangos mygtuko valdymo režimą.
3 Paspauskite **GARSO didinimo / mažinimo mygtuką**, kad slinktumėte iki norimos parinkties, tuomet paspauskite **maitinimo / užrakinimo mygtuką**, kad patvirtintumėte.

Svarbus įspėjimas

- **Atsiliepimas į skambučius:** paspauskite **GARSO mažinimo ir GARSO didinimo mygtukus** tuo pačiu metu.
- **Norėdami užbaigti pokalbį:** Skambučio metu paspauskite Maitinimo / užrakinimo mygtuką.
- **Norėdami išjungti žadintuvą:** Skambant žadintuvo signalui, laikykite paspaudus **Garsinimo arba Garso mažinimo mygtukus**, kad išjungtumėte žadintuvą.

PASTABA. Jeigu naudojate telefoną su pažeistu ekranu, jūsų telefonas gali dar daugiau sulūžti, arba galite susižeisti patys. Norėdami pataisyti telefoną, atvykite į LG įgaliotą aptarnavimo centrą.

Pažintis su telefonu

Telefono apžvalga

Priekinės vaizdo kameros objektyvas

Artumo / apšvietimo jutiklis

Ausinė

LED pranešimas

Jutiklinis ekranas

Mygtukas „Atgal“

- Grįžti į ankstesnį ekraną. Išjungti programą ja pasinaudoję.

Pradžios mygtukas

- Grįžti į pradžios ekraną iš bet kurio ekrano.

Meniu mygtukas

- Patikrinkite galimas parinktis.

PASTABA. Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridedate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinį ekraną. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia įjungti jutiklinio ekrano.

⚠ĮSPĖJIMAS

Sunkaus daikto uždėjimas ant telefono arba sėdėjimas ant jo gali pažeisti LCD bei liečiamo ekrano funkcijas. Jokiu būdu neklijuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

Pažintis su telefonu

SIM kortelės dėklas

Eject Button Aperture

Mikrofonas

LED IR (infraraudonasis ryšys)

Galinės kameros objektyvai

Blykstė

Garsumo mygtukai

- **Pradžios ekrane:** Reguliuojamas skambučio garsumas.
- **Skambučio metu:** Reguliuojamas ausinės garsumas.
- **Kai leidžiamas garso takelis:** nuolat reguliuojamas garsumas.

Garsiakalbis

Mikrofonas

Ausinių lizdas

Įkroviklis/USB prievadas

Maitinimo / užrakinimo mygtukas

- Paspaudus ir palaikius mygtuką įjungia / išjungia telefoną
- Paspaudus užrakina ekraną

NFC prilietimo taškas

⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Šioje dalyje yra baterijos skyrelis. Neatidarinėkite galinio dangtelio.
- Būkite atsargūs ir nepažeiskite NFC lietimosi taško telefone, kuris yra NFC antena.

PASTABA: šio gaminio galinis viršelis turi atsikūrimo technologiją, dėl kurios per kelias minutes dingsta smulkūs įbrėžimai. Smulkūs įbrėžimai yra tie, kurie atsiranda dėl įprasto ir numatyto telefono naudojimo. Įbrėžimai gali nedingti, jeigu jie atsirado dėl šiurkštaus paviršiaus ar netinkamo naudojimo, įskaitant, tačiau neapribojant tyčinius įbrėžimus ir pažeidimus, kuriuos sukėlė gaminio numetimas ar iškritimas. Atsikūrimo mastas gali priklausyti nuo pažeidimo laipsnio ir kitų sąlygų. Jokia atsikūrimo technologijos garantija specialiai nėra pridėta. Išstūmimo mygtukas yra lizdo apačioje esanti maža apvali diafragma. Naujos SIM mikro kortelės įdėjimas:

Mikro USIM kortelės įdėjimas

Prieš pradedant naudotis telefonu gali reikėti įdėti mikro USIM kortelę.

Išstūmimo mygtukas yra nedidelė apvali skylutė iškart virš dėklo durelių. Jei norite įstatyti naują mikro USIM kortelę:

1 Įstatykite mikro USIM išstūmimo įrankį, kuris pridedamas prie telefono (arba sąvaržėle), į išstūmimo mygtuko skylutę ir paspauskite, kad dėklas atsidarytų.
2 Išimkite dėklą ir įdėkite į jį mikro USIM kortelę kontaktus nukreipdami į išorę, nukirstu kampučiu į dešinę. Į dėklą kortelę galite įstatyti tik taip.
3 Atsargiai įstatykite dėklą atgal į angą ir paspauskite, kad įstatytumėte į telefoną.

PASTABA. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

Telefono įkrovimas

Pirmą kartą naudojant telefoną, prieš tai įkraukite telefono akumuliatorių. Akumuliatoriaus įkrovimui naudokite tam skirtą įkroviklį. Telefono akumuliatorių galima įkrauti ir kompiuteriu, prijungiant jį per USB kabelį.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik LG patvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ir kabelius. Jeigu naudosite nepatvirtintus įkroviklius, akumuliatorius ar kabelius, dėl to gali įkrovimas tapti ilgesnis, arba gali atsirasti pranešimas apie lėtą įkrovimą, arba dėl to gali sprogti akumuliatorius, arba gali prietaisas būti sugadintas, garantija šito nepadengia.

Įkrovimo prievadas yra telefono apačioje. Vieną kroviklio kabelio galą įkiškite į telefoną, o kitą – į elektros lizdą.

PASTABA.

- Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.
- Baterijos įkrovimo metu neatidarykite galinio telefono dangtelio.

Ekrano užrakinimas ir atrakinimas

Jei telefono nenaudosite kurį laiką, ekranas išsijungs ir užsirakins automatiškai. Tuomet atsitiktinai nepaliesite ir taupysite akumuliatoriaus energiją.

Kai nenaudojate telefono, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** ir užrakinkite telefoną.

Jei nustatant ekrano užraktą yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo). Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**. Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite ir stumkite užrakinimo ekraną bet kuria kryptimi, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Bus atidarytas paskutinį kartą naudotas ekranas.

KnockON

Galite užrakinti arba atrakinti ekraną tiesiog dukart paspausdami.

Norėdami įjungti KnockON funkciją

1 Nusp > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai > Bendras mygt. > Gestai.**

2 **Įjungimo/išjungimo Ekrane** uždėkite varnelę.

Norėdami atrakinti ekraną, greitai du kartus palieskite telefono ekrano centrą. Norėdami užrakinti ekraną, dukart palieskite būsenos juostą bet kuriame ekrane (išskyrus fotoaparato vaizdo ieškiklį) arba tuščią vietą Pagrindiniame ekrane.

PASTABA. Kai įjungiate ekraną, įsitikinkite, kad neuždengiate artumo jutiklio. Uždengus jutiklį, įjungiant ekraną, jis tuoj pat automatiškai bus išjungtas, kad būtų išvengta netyčinio ekrano įsijungimo telefonui esant kišenėje arba krepšyje.

Stereo ausinės su mikrofonu

Prijungus ausines, galite klausytis muzikos ar žiūrėti vaizdo failus su stereo garsu, ir taip pat lengvai persijungti iš muzikos/vaizdo, kad priimtumėte ar atmestumėte skambučius.

< Priekis >

Volume Up/Down (Garsinimo/Garso mažinimo) mygtukai

Skambinimo/Skambučio atmetimo mygtukas

- Esant įeinančiam skambučiui paspauskite jį norėdami atsiliepti arba atmeskite skambutį.
- Klausant muzikos, paspauskite norėdami sustabdyti atkūrimą arba norėdami tęsti toliau. Norėdami klausytis kito takelio, paspauskite du kartus.

< Galas >

Mikrofonas

1 Ausines prijunkite kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

2 Pasirodys programų skydelis ir galėsite pasirinkti pageidaujamą programą.

PASTABA. Galite redaguoti tai, kokias programas rodyti skydelyje ir nustatyti, kad programų skydelis būtų išjungtas. Žiūrėkite **< Priedas >.**

3 Jeigu tuo momentu kai skambina, prie telefono yra prijungtos ausinės, pasp norėdami atsiliepti.

4 Norėdami užbaigti pokalbį, vėl paspauskite .

Funkcija Plug & Pop

Funkcija Plug & Pop leidžia greitai pasirinkti programas naudojamas prijungiant ausines arba On-the-Go įrenginį, pvz., pelę ar klaviatūrą.

1 Prijunkite ausines arba OTG On-the-Go įrenginį (t.y. pelę, klaviatūrą ir kt.).

2 Atsiras programų skydelis ir galėsite pasirinkti pageidaujamą programą.

PASTABA. Galite redaguoti tai, kokias programas rodyti skydelyje ir nustatyti, kad programų skydelis nebūtų rodomas.

- Nusp > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai** > **Bendras** mygt. > **Priedas** > **USB atmintinė** arba **ausinės.**

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Bakstelėjimas ar lietimas – Vienu piršto bakstelėjimu parenkami elementai nuorodos, mygtukai ir raidės ekrano klaviatūroje.

Liesti ir laikyti – Liesti ir laikyti elementą ekrane reiškia liesti ir laikyti jį pirštu, kol neprasidės veiksmas. Pavyzdžiui, kad atidaryti kontaktų galimus nustatymus, spausti ir laikyti kontaktą Kontaktų sąraše to, kol atsivers kontekstinis meniu.

Tempti – Liesti ir laikyti elementą trumpai ir tada, nepakėlus piršto, perstumti pirštą ekranu tol, kol nepasieksite reikiamos vietos. Galite tampyti elementus Pradžios ekrane ir juos laisvai dėstyti.

Trenkti ar perstumti – Šiam tikslui, greitai stumkite pirštą ekrano paviršiumi be sustojimo nuo pirmo prisilietimo (taigi jūs netempiate elemento). Pavyzdžiui, galite stumti ekraną aukštyn arba žemyn peržiūrėdami sąrašą ar ieškoti skirtinguose Pradžios ekranuose trenkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

Dvigubas bakstelėjimas – Dvigubas bakstelėjimas naudojamas puslapio ar žemėlapio padidinimui Pavyzdžui, greitas dvigubas www puslapio zonos bakstelėjimas priverčia tą dalį išsiplėsti per ekrano plotį. Taip pat galite naudoti dvigubą bakstelėjimą tam, kadkad padidinti ar sumažinti paveikslą fotografuojant (naudojant fotoaparatą), bei naudojant Žemėlapius.

Spustelėkite padidinimui – Naudokite rodomąjį pirštą ir nykštį suspausdami ar praskleisdami juos padidinimui ar sumažinimui naudojantis naršyklėmis ar Žemėlapiais, ar ieškant paveikslėlių

Persukti ekraną – Daugelyje programų ir meniu, ekrano orientacija prisitaiko prie įrengino fizinės orientacijos.

PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra daugelio programų ir funkcijų pradžios vieta, ir jis sudaro galimybę jums pridėti tokius punktus, kaip programos sutrumpinimai (app. shortcuts), ar Google valdiklius, kad suteiktų jums skubią prieigą prie informacijos ir programų. Tai numatytasis paveikslas ir prieinamas iš bet kurio meniu paspaudžiant. .

< Pagrindinis ekranas >

< EasyHome >

❶ **Būsenos juostelė** – Parodo telefono būsenos informaciją, įskaitant laiką, signalo stiprumą, akumuliatoriaus būseną ir pranešimų simbolius.

❷ **Valdiklis** – Valdikliai yra atskiros programos, prie kurių galima prieiti per Progr. ekraną arba per Pagrindinį ekraną arba išplėst. pagrindinį ekraną. Priešingai nei sutrumpinimas (shortcut), Valdikis atsiranda kaip ekrane pasirodanti programa.

❸ **Programos simboliai** – Spauskite simbolį (programa, segtuvas, kt.), kad atidarytumėte ir jį naudotumėte.

❹ **Vietos rodiklis** – Parodo, kurį pagrindinio ekrano paveikslėlį jūs peržiūrinėjate.

❺ **Greito mygtuko zona** – Suteikia vieno paspaudimo prieigą prie funkcijos bet kokiame pagrindinio ekrano paveikslėlyje.

❻ **Priekiniai liečiamieji mygtukai**

PASTABA: norėdami nustatyti **„EasyHome“** kaip numatytąjį pagrindinį ekraną, bakstelėkite > > **„Sistemos nustatymai“** > **skirtuką „Ekranas“** > **„Pagrindinis ekranas“** > **„Pagrindinio ekrano parinkimas“** > **„EasyHome“**.

Išplėstas pagrindinis ekranas

Operacinė sistema suteikia sudėtinius Pagrindinio ekrano paveikslėlius, kad suteiktų daugiau erdvės simbolių, valdiklių ir kt. pridėjimui.

- Paslinkite savo pirštą kairėn ar dešinėn per Pagrindinį ekraną.

Pradžios ekrano pritaikymas

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami programas, atsisiuntimus, valdiklius ar ekrano fonus.

Piktogramų pradžios ekrane pridėjimas:

1. Pradžios ekrane palaikykite palietę tuščią sritį.
2. Meniu punkte **Pridėti Režimą**, pasirinkite norimą pridėti elementą. Tada pamatysite pridėtą elementą Pradžios ekrane.
3. Nutempkite jį į norimą vietą ir pakelkite pirštą.

PATARIMAS! Norėdami įdėti programos piktogramą į pagrindinį ekraną iš Apps (Programų) meniu, palieskite ir laikykite tą programą, kurią norite pridėti.

Norėdami pašalinti elementą iš pradžios ekrano

- **Pradžios ekranas** > palieskite ir laikykite norimą pašalinti piktogramą > nuvilkite ją į .

Norėdami pridėti programą kaip Quick (Greitąjį) mygtuką

- Iš Apps (Programų) meniu arba Home (Pagrindiniame) ekrane, palieskite ir laikykite nuspaustą programos piktogramą ir tempkite ją iki Quick (Greitojo) mygtuko zonos. Galima pridėti iki 7 programų.

Norėdami pašalinti programą iš Quick (Greitojo) mygtuko zonos

▸ Palieskite ir laikykite norimą greitąjį mygt. ir tempkite jį iki .

PASTABA. **Programų** mygtuko pašalinti negalima.

Norėdami pritaikyti programų piktogramas pagrindiniam ekranui

1 Palieskite ir laikykite programos piktogramą kol ji bus pajudinta iš dabartinės pozicijos. Tada perkelkite ją ant ekrano. Viršutiniame dešiniajame programos kampe pasirodys redagavimo piktograma .
2 Dar kartą nuspauskite programos piktogramą ir pasirinkite norimą piktogramos dizainą ir dydį.
3 Norėdami išsaugoti pakeitimą, nuspauskite **Gerai**.

Grįžimas į neseniai naudotas programas

1 Palaikykite palietę mygtuką . Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų iškylančiosios piktogramos.
2 Norėdami atidaryti programą palieskite piktogramą. Arba palieskite mygtuką kad grįžtumėte į dabartinę programą.

Pranešimai

Pranešimai įspėja jus apie naujų žinučių gavimą, kalendorinius įvykius, bei apie signalus apie būsimus įvykius, pavyzdžiui tada, kai kalbate telefonu.

Pranešimų skydelyje, galite matyti telefono esamą būseną ir laukiančius pranešimus. Kai ateina pranešimas, jis gali pasirodyti ekrano viršuje. Laukiančių pranešimų piktogramos atsiranda kairėje, o sisteminės piktogramos, rodančios tokius dalykus, kaip Wi-Fi ar baterijos stiprumą - dešinėje pusėje.

PASTABA. Galimos parinktys skiriasi priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Pradžios ekranas

Pranešimų skydelio atvėrimas

Braukite žemyn iš būsenos juostelės, kad atvertumėte pranešimų skydelį.

Greito jungiklio zona

Spauskite keikvieną greito perjungimo mygtuką, kad jį įjungtumėte ar išjungtumėte. Palieskite ir laikykite nuspaustą mygtuką, kad patektumėte į funkcijos nustatymų meniu. Kad pamatytumėte daugiau perjungimo mygtukų, braukite kairėn ar dešinėn. Paspauskite, kad pašalintumėte, pridėtumėte ar pertvarkytumėte perjungimo mygtukus.

QSlide Apps (QSlide progr.)

Spauskite „QSlide app", kad atidarytumėte mažą langelį savo ekrane. Nuspauskite mygt., kad pašalintumėte, pridėtumėte ar pertvarkytumėte „QSlide" programas.

Nuspauskite mygt., kad ištrintumėte visus pranešimus.

Pranešimai

Esamieji pranešimai yra išvardinti, kiekvienas turi trumpą aprašymą. Nuspauskite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.

Kad uždarytumėte pranešimų skydelį, lieskite ir tempkite kortelę link ekrano viršaus.

Indikacinės piktogramos Būsenos Juostoje

Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje ekrano viršuje praneša apie praleistus skambučius, naujus pranešimus, įvykius, įrenginio būseną ir t.t.

Piktogramos, rodomos ekrano viršuje pateikia informaciją apie įrenginio būseną. Piktogramų sąrašas lentelėje – dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės		Skambutis nutildytas
	Nėra signalo		Vibravimo režimas
	Skrydžio režimas		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo		Akumuliatorius kraunamas
	Laidinės ausinės		Telefonas prijungtas prie PK USB kabeliu
	Vyksta skambutis		Atsisiunčiami duomenys
	Praleistas skambutis		Įkeliami duomenys
	Bluetooth įjungtas		Įjungta GPS
	NFC yra įjungtas		Padėties duomenų gavimas iš GPS
	Sistemos įspėjimas		Sinchronizuojami duomenys
	Nustatytas signalas		Naujas Gmail

	Naujas balso pašto pranešimas		Prieiga prie naujo “Hangouts“ pranešimo
	Nauja žinutė		Pasirinkite įvesties metodą
	Daina grojama		DLNA turinio pasidalinimas
	Mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas suaktyvintas		DLNA muzikos grojimas

PASTABA. Ekrane rodomos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Ekrane rodoma klaviatūra

Tekstą galite įvesti naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

Norėdami padaryti kitą raidę didžiąja, bakstelėkite vieną kartą. Norėdami įvesti visas didžiąsias raides, bakstelėkite du kartus.

abc #!? Bakstelėkite, kad perjungtumėte ženklų ir simbolių klaviatūrą.

Palieskite, norėdami perjungti į rašymo ranka režimą.

Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.

Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

Raidžių su kirčio ženklu įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „á“).

Pavyzdžiui, norėdami rašyti „á“, palieskite ir laikykite „a“ klavišą, kol mastelio padidinimo mygtukas padidės ir parodys visus kitus įvairių kalbų abėcėlės ženklus. Tuomet pasirinkite norimą simbolį.

„Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą įjungę telefoną turėsite galimybę suaktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie „Google“ paskyros ir nuspręsti, kaip pageidaujate naudoti tam tikras „Google“ paslaugas.

Norėdami nustatyti „Google“ paskyrą:

- Prisiregistruokite prie „Google“ paskyros pateiktame nustatymo ekrane.

  ARBA
- Palieskite skirtuką > > **Programos** > pasirinkite „Google“ programą (pvz., **„Gmail“**) > pasirinkite **Nauja** ir sukurkite naują paskyrą.

Jeigu turite Google paskyrą,lieskite **Esanti**, įveskite e.pašto adresą ir slaptažodį, tada lieskite .

Kartą nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje.

Prisijungus jūsų adresatai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. (Priklauso nuo sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite telefone naudotis „Gmail™“ ir „Google“ paslaugų teikiamais privalumais.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Wi-Fi

Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje. Per „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja saugos funkcijas, todėl jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

PASTABA. Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba „Wi-Fi“ nustatyta kaip **IŠJUNGTA**, gali būti taikomi papildomi mokesčiai už mobiliųjų duomenų naudojimą.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

1 Nusp > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai** > **Tinklų** mygtukas > **Wi-Fi** (Belaidis).

2 Nustatykite **„Wi-Fi“** parametrą **ĮJUNGTI,** kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.

3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu ir peržiūrėkite aktyvių diapazone veikiančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
   - Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.

4 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
   - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių)

5 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

Bluetooth

Siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip daugelyje kitų mobiliųjų telefonų.

PASTABA.
- LG neatsako už prarastus ar sugadintus duomenis, kurie siunčiami ar gaunami naudojantis belaidžio „Bluetooth“ ryšio funkcija.
- Visuomet įsitikinkite, kad dalijatės ir priimate duomenis iš patikimų ir tinkamai apsaugotų įrenginių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, o ypač tie, kurie nėra išbandyti ar patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali nebūti suderinami su jūsų įrenginiu.

„Bluetooth“ įjungimas ir telefono susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš sujungdami turite susieti savo telefoną su kitu įrenginiu.

1 Nusp > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai** > **Tinklų** mygtukas > nustatykite **Bluetooth** į **ON** (ĮJUNGTA).
2 Dar kartą bakstelėkite **„Bluetooth“** meniu. Jūsų telefonas ieškos aktyvių diapazone veikiančių „Bluetooth“ įrenginių ir pateiks tų įrenginių ID. Jei įrenginio, su kuriuo norite susieti, sąraše nėra, patikrinkite, ar tam įrenginiui suaktyvintas aptinkamumo režimas, tada bakstelėkite **Ieškoti įrenginių** dar kartą.
3 Sąraše pasirinkite įrenginį, kurį norite susieti.

Sėkmingai susiejus jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

PASTABA. Kai kurie įrenginiai, ypač ausinės ir automobilinė laisvų rankų įranga, gali turėti fiksuotą „Bluetooth“ PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei kitas įrenginys naudoja PIN, privalote jį įvesti.

Duomenų siuntimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

1 Pasirinkite elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį ar medijos rinkmeną, atitinkamoje programoje arba **Atsisiuntimai**.
2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Bluetooth“ parinktį.

PASTABA. Parinkties pasirinkimo būdas skiriasi priklausomai nuo duomenų tipo.

3 Suraskite ir susiekite su kitu įrenginiu, kuriame įjungtas „Bluetooth“.

Duomenų priėmimo belaidžiu „Bluetooth“ ryšiu funkcija

1 Nusp > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai** > **Tinklų** mygtukas > nustatykite **Bluetooth** į **ON** (ĮJUNGTA).
2 Meniu dar kartą bakstelkite **„Bluetooth“** ir pažymėkite ekrano viršuje esantį žymės langelį, kad jūsų telefonas būtų matomas kituose įrenginiuose.

PASTABA. Norėdami pasirinkti savo įrenginio matomumo laiką, palieskite > **Matomumo trukmė**.

3 Pasirinkite **Priimti** kad patvirtintumėte, jog tikrai norite priimti duomenis iš įrenginio.

Dalijimasis telefono duomenų ryšiu

Jungimasis prie interneto per USB ir mobilusis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kai nėra belaidžio ryšio galimybės. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su vienu kompiuteriu per USB kabelį (jungimasis prie interneto per USB). Be to, pavertę telefoną mobiliuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku, vienu metu galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu daugiau nei su vienu įrenginiu.

Kai telefonas dalijasi savo duomenų ryšiu, piktograma pasirodo būsenos juostoje ir kaip pastovus pranešimas pranešimų juostoje.

Prijungimas prie tinklų ir įrenginių

Norėdami gauti naujausią informaciją apie jungimąsi prie interneto ir mobiliųjų viešosios interneto prieigos taškų, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, apsilankykite http://www.android.com/tether.

Dalinimasis telefono duomenų ryšiu kaip nešiojamuoju Wi-Fi (Belaidžiu) prieigos tašku.

1 Nusp > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai > Tinklų** mygtukas > **Tethering & networks** (Susiejimas ir tinklai) > Įjunkite **Wi-Fi** (Belaidį) **prieigos tašką.**

2 Įveskite slaptažodį ir nuspauskite **Save** (Išsaugoti).

PATARIMAS! Jei jūsų kompiuteris naudoja „Windows 7“ arba naujausią „Linux“ versiją (pvz., „Ubuntu“), kompiuterio ruošti siejimui paprastai nereikia. Bet jei naudojama senesnė „Windows“ ar kitos operacinės sistemos versija, turėsite paruošti kompiuterį užmegzti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie USB siejimą palaikančias OS ir jų konfigūravimą rasite adresu http://www.android.com/tether.

Jei norite pervadinti ar apsaugoti savo viešosios prieigos prie interneto tašką

Galite pakeisti telefono pavadinimą „Wi-Fi“ tinklo pavadinimu (SSID) ir pasirūpinti jo „Wi-Fi“ tinklo apsauga.

1 Nusp > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai > Tinklų** mygtukas > **Tethering & networks** (Susiejimas ir tinklai) > **Wi-Fi** (Belaidį) **prieigos taškąs.**

2 Palieskite **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
- Bus atvertas dialogo langas **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką**.
- Galite pakeisti **tinklą SSID** (pavadinimą), matomą kituose kompiuteriuose, kai skenuojami „Wi-Fi“ tinklai.
- Taip pat galite paliesti meniu **Sauga** ir konfigūruoti tinklą naudodami „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) saugos standartą su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).

- Jei paliesite **WPA2 PSK** saugos parinktį, dialogo lange **Konfigūruoti „Wi-Fi“ viešosios prieigos tašką** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jungdamiesi prie telefono viešojo prieigos taško iš kompiuterio ar kito įrenginio turėsite pateikti slaptažodį. Galite nustatyti parinktį **Atidaryti**, esančią meniu **Sauga**, jei norite panaikinti savo „Wi-Fi“ tinklo apsaugą.

3 Palieskite **Išsaugoti.**

DĖMESIO! Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atvira“, negalite apsisaugoti nuo to, kad kiti žmonės neteisėtai naudosis interneto paslaugomis, todėl gali būti papildomų mokesčių. Kad būtų išvengta neteisėto naudojimosi, rekomenduojama palikti saugos parinktį suaktyvintą.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct (Tiesioginis Wi-Fi) palaiko tiesioginį ryšį tarp Wi-Fi palaikančių įrenginių be prieigos taško. Dėl to, kad tiesioginis Wi-Fi naudoja didelius akumuliatoriaus resursus, rekomenduojama tuo metu prijungti telefoną į elektros lizdą. Iš anksto patikrinkite savo Wi-Fi ir tiesioginį Wi-Fi tinklą ir įsitikinkite, kad vartotojai yra prisijungę prie to paties tinklo.

Norėdami įjungti tiesioginį Wi-Fi Direct:

1 Pradžios ekrane, bakstelėkite mygtuką **„Meniu“** > **„Sistemos nustatymai“** > **„Wi-Fi“.**

2 Ekrano apačioje nuspauskite tiesioginis **Wi-Fi.**

3 Nuskaitytų įrenginių sąraše pasirinkite įrenginį, prie kurio norite jungtis.

„SmartShare“

„SmartShare“ funkcija galite lengvai naudotis Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų programose ir kitur.

Mėgaukitės turiniu naudodami įvairius įrenginius

Savo telefono turinį galite bendrinti įvairiais įrenginiais. Bakstelkite , kad galėtumėte bendrinti turinį, kuris yra Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų, „POLARIS Viewer 5“ programose.

Paleidimas / siuntimas

Paleidimas: galite paleisti turinį per televizorių, „Bluetooth“ garsiakalbį ar kitus įrenginius.

Transliavimas: galite siųsti turinį į įrenginius, kurie palaiko „Bluetooth“ ir „SmartShare Beam“ funkcijas.

- **„SmartShare Beam“:** turinio perdavimo funkcija veikianti per „Wi-Fi Direct“.

< Play >

< Beam >

Mėgaukitės netoli esančių įrenginių turiniu

Galite mėgautis netoli esančių įrenginių turiniu (pvz., kompiuterio, tinklo prieigos serverio, mobiliojo telefono) **Galerijos**, **Muzikos**, **Vaizdo įrašų** programose.

Įrenginių prijungimas

Prijunkite DLNA palaikomus savo ir kitus įrenginius prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.

Kitų įrenginių ieškojimas

1 Bakstelkite „Artimi įrenginiai“ ir galėsite matyti DLNA palaikomus įrenginius.
2 Norėdami peržiūrėti turinį prisijunkite prie įrenginio.

Debesyje esančio turinio naudojimas

Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų ir kitose programose galite naudotis debesyje esančiu turiniu (pvz., bendra duomenų saugykla).

Debesies naudojimas

PASTABA: palaikomos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo debesies. Duomenų nuskaitymas gali šiek tiek užtrukti priklausomai nuo debesies.

1 Galerijos, Muzikos, Vaizdo įrašų ir kitose programose pasirinkite debesį.
2 Pasirinkite norimą naudoti debesį ir prisijunkite.
3 Debesies turiniu galėsite naudotis kai tik prisijungsite.
4 Norėdami pasirinkti programą, kurią naudosite debesyje, nustatykite debesies nustatymus.

Prijungimas prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį

Sužinokite, kaip prijungti telefoną prie kompiuterio naudojant kompiuterio duomenų kabelį ir USB ryšio režimus.

Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas naudojant USB didelės talpos režimą

1 Junkite savo telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
2 Jei kompiuteryje nebuvo įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Sistemos nustatymai** > **Bendras** mygt. > **Kompiuterio jungtis** > Pasirinkite USB prijungimo būdą, tada pasirinkite **Media sync (MTP)** (Laikmenų sinchr. (MTP)).
3 Duomenų laikmenos turinį galite peržiūrėti kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

Sinchronizavimas su „Windows Media“ leistuvu

Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.

1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegtas „Windows Media“ leistuvas.
2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Prijungus kompiuteryje pasirodys iškylantysis langas.
3 Atverkite „Windows Media“ leistuvą ir sinchronizuokite muzikos rinkmenas.
4 Iškylančiajame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei to reikia).
5 Pasirinkite ir nuvilkite pageidaujamas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
6 Pradėkite sinchronizavimą.

- Norint sinchronizuoti su „Windows Media“ leistuvu, turi būti laikomasi toliau nurodytų reikalavimų.

Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, „Vista“ ar naujesnė
Windows Media“ leistuvo versija	„Windows Media Player 10“ ar naujesnis

- Jei „Windows Media“ leistuvo versija yra senesnė nei 10, įdiekite 10 arba dar naujesnę versiją.

Skambučiai

Skambinimas

1 Norėdami atidaryti klaviatūrą palieskite .
2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių palieskite .
3 Palieskite kai norite skambinti.
4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite 0+.

Skambinimas jūsų adresatams

1 Palieskite jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias adresato, kuriam norite skambinti, vardo raides paliesdami **Ieškoti adresatų**.
3 Sąraše palieskite adresatą, kuriam norite skambinti .

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai jums skambina tuomet, kai telefonas yra užrakintas, palieskite ir pastumkite kad atsilieptumėte į gaunamą skambutį.
Palieskite ir pastumkite jei norite atmesti gaunamą skambutį.
Palieskite ir pastumkite piktogramą **Atšaukti su pranešimu** apačioje, jei norite greitai nusiųsti žinutę.

PATARIMAS! Atšaukti su pranešimu
Naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

Skambučio garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsą skambučio metu, naudokite garso mygtukus esančius telefono galinėje dalyje.

Antrasis skambutis

1 Skambindami pirmą kartą palieskite **Meniu** > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Jūs galite peržiūrėti visų paskiausiai rinktų numerių sąrašą paliesdami arba ieškoti adresatų paliesdami ir pasirinkti numerį, kuriuo norite skambinti.
2 Palieskite kai norite skambinti.
3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaikytas.
4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite rodomą numerį. Arba palieskite **Sujungti pokalbius**, kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
5 Jei norite baigti aktyvų pokalbį, palieskite **Baigti** arba paspauskite ir slinkdami pranešimų juostą žemyn pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį**.

PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių žurnalų įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite ir pasirinkite skirtuką **Skambučių žurnalai**. Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

PATARIMAS!
- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite skambučių žurnalo įrašą.
- Palieskite mygtuką **Meniu**, tada **Trinti visus**, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučių nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

1 Pradžios ekrane palieskite .
2 Palieskite .
3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite pageidaujamas parinktis.

Adresatai

Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška

Pradžios ekrane

1 Palieskite jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
2 Palieskite **Ieškoti adresatų** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.

Naujo adresato pridėjimas

1 Palieskite , įveskite naują numerį, ir palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Pridėti prie adresatų** > **Kurti naują adresatą**.
2 Jei norite naujam adresatui pridėti paveikslėlį, palieskite paveikslėlį. Pasirinkite iš **Fotografuoti** ar **Rinktis iš Galerijos**.
3 Pasirinkite adresato tipą, liesdami .
4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
5 Palieskite **Išsaugoti**.

Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

Adresato įkėlimas į parankinius

1 Palieskite jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Adresato šalinimas iš parankinių sąrašo

1 Palieskite jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
2 Palieskite skirtuką ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

Grupės sukūrimas

1 Palieskite ir atidarykite adresatus.
2 Palieskite **Groupės** ir tada palieskite **Meniu** mygtuką . Pasirinkite **Nauja grupė**.
3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Taip pat jūs galite nustatyti skambėjimo toną naujai sukurtai grupei.
4 Palieskite **Išsaugoti** grupės išsaugojimui.

PASTABA. Jei pašalinate grupę, adresatai, priskirti šiai grupei, nebus prarasti. Jie pasiliks adresatų sąraše.

Žinutės

Jūsų telefone yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

1 Palieskite pradžios ekrane, tada ir atidarykite tuščią naujos žinutės rašymo langelį.
2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą bus rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

3 Palieskite laukelį **Įvesti žinutę** ir pradėkite rašyti.
4 Palieskite ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite, **Quick message**, **Įterpti šypsenėlę**, **Grafiko siuntimas**, **Pridėti temą** arba **Atmesti**.

PATARIMAS! Palieskite kad pridėtumėte failą.

5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
6 Peržiūrint ir siunčiant papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

ĮSPĖJIMAS.

- 160 ženklų riba kitose šalyse gali skirtis, nes ji priklauso nuo kalbos ir SMS kodavimo.
- Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir pagal tai bus taikomi apribojimai.

Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

Žinučių parametrų keitimas

Jūsų telephone žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

- Pradžios ekrane palieskite **Žinutės** piktogramą, palieskite ir bakstelėkite **Nustatymai**.

El. paštas

El. pašto programą galite naudoti norėdami skaityti kitų paslaugų, o ne „Google Mail“, el. laiškus. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“.

Reikiamus paskyros parametrus pateikti gali paslaugos teikėjas arba sistemos operatorius.

El. pašto paskyros valdymas

Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atlikus pirminį nustatymą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį.

Norėdami pridėti kitą el. pašto paskyrą:

- Palieskite > > **Programos** > **El. paštas** > palieskite > **Nustatymai >** **Pridėti paskyrą**.

Norėdami pakeisti el. pašto paskyros parametrus:

- Palieskite > > **Programos** > **El. paštas** > palieskite > **Nustatymai** > **Bendrieji nustatymai.**

Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą:

- Palieskite > > **Programos** > **El. paštas** >palieskite > **Nustatymai** > palieskte > **Šalinti paskyrą** > ir pageidaujamą ištrinti paskyrą > **Šalinti >** pasirinkite **Taip**.

Darbas su paskyrų aplankais

Liesti > > **Programos > El.paštas**, liesti ir rinktis **Aplankai**.

Kiekvienoje paskyroje yar aplankai „Gautos žinutės“, „Siunčiamos žinutės“, „Išsiųstos žinutės“ ir „Juodraščiai“. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo, jų gali būti ir daugiau.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką

1 Programoje **El. paštas** palieskite .
2 Įveskite gavėjo, kuriam ši žinutė skirta, adresą. Įvedant tekstą pasirodys adresatų aplanke esantys panašūs adresai. Jei nurodote kelis adresus, atskirkite juos kabliataškiu.
3 Nuspauskite norėdami pridėti Cc/Bcc ir nuspauskite ir priedo rinkmenas .
4 Įveskite žinutės tekstą.
5 Palieskite .

PATARIMAS! Kai į gautų laiškų aplanką gaunami nauji laiškai, apie tai pranešama garsu ar vibravimu.

Fotoaparatas

Multi Point AF (Autofocus) (Automatinio fokusavimo) funkcija jums leidžia gauti aiškesnį ir natūralesnį vaizdą, net jei objektai yra ne centre. Norėdami atidaryti fotoaparato programą, bakstelėkite **Fotoaparatas** .

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

1. **Blykstė** – Pasirinkite iš **Off (Išjungta)** , **On (Įjungta)** , **Auto (Automatinis)** .
2. **Kameros pakeitimas** – pasirinkite galinės arba priekinės kameros objektyvą.
3. **Fotografavimo režimas** – Pasirinkite iš **Normalus**, Shot & Clear (aiški nuotr.), **Dinaminis tonas** (HDR), **Panoraminis vaizdas**, **VR panoraminis vaizdas**, **Kadrų protrūkis**, **Gražus kadras**, **Dvigubas fotoaparatas**, Time catch shot (Laiką pagaunantis kadras), Intelligent auto (Sumani automatika), Sportas arba **Naktis**.
4. **Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.
5. **Vaizdo įrašymo režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašo režimą.
6. **Fotografavimas**
7. **Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

PASTABA. Prieš fotografuodami įsitikinkite, kad aparato lęšiai yra švarūs.

Papildomų parametrų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje bakstelėkite ⚙ kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Fotoaparato parametrus galite keisti slinkdami sąrašu. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką ↩.

	Norėdami nufotografuoti, pasakykite viena iš toliau išvardintų žodžių: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi arba LG.
	Nustato ir valdo patenkantį į aparatą saulės šviesos kiekį.
	Nuspauskite norėdami pasirinkti fokusavimo rėžimą.
W10M	Parenkama rezoliucija. Jei pasirinksite aukštą rezoliuciją, failo dydis didės, kas reiškia, kad atmintyje galima bus išsaugoti mažiau nuotraukų.
	ISO lygiu nustaomas aparato šviesos daviklio jautrumas. Kuo aukštesnis ISO, tuo jautresnis yra aparatas. Tai naudinga tamsos sąlygomi, kai negalitė naudoti blykstės.
AWB	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Jūsų nuotraukoms pritaikomi meniniai efektai.
	Galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.
	Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje. **PASTABA.** Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.
	Pasirinkite užrakto garsą.

	Nustatykite Volume (Garsumo) mygtuką ar naudoti užfiksavimui, ar priartinimui.
	Atidaro pagalbos vadovą, kad sužinotumėte kaip veikia funkcija.
	Atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.

SVARBU!

- Išeinant iš kameros nustatymų kai kurie iš jų gali būti grąžinti prie numatytų, pavyzdžiui, šviesumas, ISO, baltumo balansas, spalvų efektai, laikmatis ir fotografavimo režimas. Patikrinkite juos prieš fotografuodami kitas nuotraukas.
- Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.

Fotografavimas

1 Atidarykite programą **„Fotoaparatas“** ir nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
2 Fokusavimo rėmelis atsiras peržiūros langelio centre. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje ir sufokusuoti aparatą į šį tašką.
3 Fotoaparatui sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
4 Spustelėkite ir nufotografuokite vaizdą.

Shot & Clear režimo naudojimas

Ši funkcija leidžia fotoaparatui identifikuoti objektus, kurių galbūt jūs nepageidaujate savo nuotraukoje. Nufotografavus, nuspauskite pažymėtą objektą*, kad jį pašalintumėte, tada išsaugokite nuotrauką

1 Atidarykite Fotoaparato programą.

2 Nusp REŽIMAS > **Shot & Clear** (aiški nuotr.).
3 Nusp norėdami nufotografuoti.
4 Nuspauskite bet kokį pažymėtą objektą, kad jį pašalintumėte iš nuotraukos, tada nuspauskite .

* Fotografuojant, judantys objektai parodomi punktyrinėmis linijomis.

PASTABOS

- Fotografuokite fotoaparatą laikydami vienoje vietoje.
- Jeigu objekto spalva yra panaši į fono spalvą, gali būti užfiksuota tik jos dalis arba ją gali būti sunku ištrinti.
- Jeigu judantis objektas yra per mažas arba per didelis, jį gali būti sunku ištrinti.
- Jeigu objektas juda nežymiai, jis gali būti neužfiksuotas.

Dual camera (dvigubo fotoaparato) režimo naudojimas

Leidžia vienu metu fotografuoti su priekine ir galine kamera, abu vaizdus sujungiant į vieną.

1 Atidarykite **Fotoaparato** programą.
2 Nusp. REŽIMAS > **Dual camera** (dvigubas fotoaparatas).
3 Mažas vaizdo ieškiklio langas pasirodo pagrindiniame vaizdo ieškiklio ekrane. Nustatykite savo kadrą.

- Tempkite mažą vaizdo ieškiklį nuotraukoje ten kur norite, kad jis būtų kadre.
- Jeigu reikalinga, palieskite ir laikykite mažą vaizdo ieškiklį norėdami pakeisti jo dydį.
- Nuspauskite mažą vaizdo ieškiklį norėdami sukeisti objektyvus tarp pagrindinio ir mažo vaizdo ieškiklių.

4 Nusp. kad užfiksuotumėte sujungtą paveikslėlį.

Time catch shot (laiką užfiksuojančio kadro) režimo naudojimas

Nustato fotoaparatą, kad užfiksuotų trūkstamus momentus prieš nuspaudžiant ir nufotografuoja penkias nuoseklias nuotraukas.

1 Atidarykite **Fotoaparato** programą.
2 Nusp. REŽIMAS > **Time catch shot** (laiką užfiksuojantis kadras).
3 Norėdami fotografuoti, nusp. .
4 Norėdami peržiūrėti akimirkas prieš fotografuojant, nuspauskite paveikslėlio miniatiūrą fotoaparato ekrano apačioje.
5 Pasirinkite nuotraukas, kurias norite pasilikti, tada ekrano viršuje nuspauskite

Padarius nuotrauką

Norėdami peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką, nuspauskite paveikslėlio miniatiūrą Fotoaparato ekrano apačioje.

	Lieskite, jei norite, kad nuotrauka būtų su **SmartShare** funkcija.
	Bakstelėkite, kad nedelsdami padarytumėte kitą nuotrauką.
	Lieskite, norėdami siųsti nuotrauką ar naudoti socialiniame tinkle
	Bakstelėkite, jei norite ištrinti vaizdą.

PATARIMAS! Jei savo telefone turite nustatytą socialinių tinklų paskyrą, galite dalintis savo nuotraukomis su socialinių tinklų bendruomene.

PASTABA. Jei MMS žinutės siunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Bakstelėkite Meniu kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Nuotraukos nustatymas – bakstelkite, kad nuotrauką galėtumėte naudoti kaip **Kontakto nuotrauką, Pagrindinio ekrano užsklandą**, **Užrakinto ekrano užsklandą** arba **Užsklandą**.

Perkelti – Palieskite ir perkelkite nuotrauką į kitą vietą.

Kopijuoti – Palieskite, kopijuokite ir išsaugokite pasirinktą nuotrauką kitame albume.

Kopijuoti į „Clip Tray“ (klipo dėklą) – Nuspauskite, kad nukopijuotų nuotrauką ir perkelkite ją į „Clip Tray“ (klipo dėklą).

Pervardinti – Lieskite ir redaguokite pasirinktos nuotraukos pavadinimą.

Pasukti kairėn/dešinėn – Pasukti į kairę ar į dešinę.

Apkarpyti – Apkarpykite nuotrauką. Braukite pirštu per ekraną ir pasirinkite apkarpomą sritį.

Redaguoti – Peržiūrėti ir redaguoti nuotraukas.

Skaidrių demonstravimas – Automatiškai viena po kitos rodomos nuotraukos, esančios tam tikrame aplanke.

Pridėti vietą – Pridėti informaciją apie vietą.

Detalės – Rasti daugiau informacijos apie turinį.

Iš jūsų Galerijos

Nusp. **Galerija** ir pasirinkite **Fotoaparatas**.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite kairėn ar dešinėn.
- Norėdami priartinti ar nutolinti vaizdą, dukart nuspauskite ekraną arba padėkite ant jo du pirštus ir išskirkite juos į šonus (norėdami tolinti judinkite pirštus vieną arčiau kito).

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

1. **Blysktė** – Pasirinkite iš **Off** (Išjungta), **On** (Įjungta), **Auto** (Automatinis).
2. **Kameros pakeitimas** – pasirinkite galinės arba priekinės kameros objektyvą.
3. **Įrašymo rėžimas** – Pasirinkite iš **Normal** (Normalus), **Live effect** (Tikras efektas), **Dual recording** (Dvigubas įrašymas), arba **Tracking zoom** (Sekant priartinimą).
4. **Parametrai** – Bakstelėdami šią piktogramą atidarykite parametrų meniu.
5. **Fotokameros režimas** – Palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į fotoaparato režimą.
6. **Pradėti įrašymą**
7. **Galerija** – Galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus vaizdo kameros režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

SVARBU!
Įrašinėdami video, uždėkite du pirštus ant ekrano ir juos praskėskite, kad padidintumėte vaizdą.

Papildomų parametrų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite ⚙ kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Audio zoom	Nuspauskite norėdami įjungti Garso padidinimo funkciją. Galite įrašyti vien tik norimą garsą aiškiai ir garsiai. Įjungus, mėlyname rate sufokusuokite objektą, kurį norite priartinti. Norėdami priartinti garsus, o taip pat ir vaizdus, suimkite juos pirštais. **PASTABOS** • Galima tik kraštovaizdžio vaizde. • Abiejuose pusėse neuždenkite mikrofonų.
FHD	Bakstelkite, kad nustatytumėte įrašomų vaizdų dydį (pikseliais). **PASTABOS** • Kai nustatytas UHD, vaizdų įrašymas ribojamas iki 5 minučių. • UHD, QVGA ir QCIF objekto sekimas negalimas. • UHD, FHD (60 kadr./s), QVGA ir QCIF nuotraukų fiksavimo mygtukas neveikia.
	Nustato ir valdo saulės šviesos kiekį, patenkantį į video įrašą. Pastumkite ryškumo indikatorių išilgai juostos link „-“ kad nustatytumėte mažesnį vaizdo ryškumą arba „+“, kad nustatytumėte aukštesnį vaizdo ryškumą.
	Bakstelkite, kad įjungtumėte nuo sujudinimo apsaugančią funkciją. Darant vaizdo įrašus ši funkcija apsaugo nuo sujudinimo, todėl išgaunama aukšta vaizdų kokybė.
AWB	Pagerina spalvų kokybę įvairiomis apšvietimo sąlygomis.
	Pasirinkti spalvų toną naujai peržiūrai.
	Įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis.

Vaizdo kamera

	Nustatykite „Volume“ (Garsumo) mygtuką taip, kad jis būtų naudojamas arba įrašymui arba vaizdo mastelio keitimui.
	Atidaro pagalvos vadovą, kad sužinotumėte kaip veikia funkcija.
	Atkuriami visi numatytieji vaizdo kameros parametrai.

Greitas vaizdo įrašymas

1 Atidarykite programą **Fotoaparatas** ir palieskite **Fotokameros režimas**.
2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
4 Palieskite vaizdo įrašo paleidimo piktogramą .
5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras „Įrašymas“ ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
6 Palieskite vaizdo įrašo stabdymo piktogramą jei norite sustabdyti įrašymą.

PATARIMAS!

– Kad vaizdo įrašo įrašymo metu užfiksuotumėte nuotrauką, nuspauskite šį mygtuką.

– Kad nustatytumėte pauzę, vaizdo įrašo įrašymo metu nuspauskite šį mygtuką.

Padarius vaizdo įrašą

Norėdami peržiūrėti paskutinį įrašytą vaizdo įrašą, vaizdo ieškiklyje nuspauskite vaizdo įrašo miniatiūrą.

	Lieskite, norėdami naudoti video su **SmartShare** funkcija.
	Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.
	Lieskite, norėdami siųsti videos ar naudoti socialiniame tinkle.
	Nuspauskite norėdami ištrinti vaizdo įrašą.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsisiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Iš jūsų Galerijos

Nuspauskite **Gallery** ir pasirinkite **Fotoaparatas**. Kad įjungtumėte vaizdo įrašą, nuspauskite ant vaizdo įrašo paleidimo ikonos.

Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Norėdami reguliuoti garsą vaizdo peržiūros metu, naudokite garso mygtukus esančius telefono galinėje dalyje.

Audio Zoom režimo naudojimas

Sufokusuoja garso įrašymą tam tikroje jūsų pasirinktoje srityje; tai padidina mikrofono jautrumą ir sumažiną fono triukšmą.

1 Atidarykite **Fotoaparato** programą ir pakeiskite į vaizdo įrašo režimą.
2 Nuspauskite > **Audio zoom** ir pasirinkite **On** (Įjungta).
3 Vaizdo ieškiklyje nuspauskite ant tuščios vietos, kad uždarytumėte iššokantį Nustatymų langą.
4 Kad pradėtų įrašinėti, laikykite telefoną horizontaliai ir nuspauskite .
5 Mėlyname rate sufokusuokite objektą, kurį norite priartinti. Tada suimkite pirštais, kad priartintų ir padidintų garso jautrumą, ir sumažintų triukšmą.
6 Norėdami baigti įrašinėjimą, nuspauskite .

PASTABOS

- Naudodami šią funkciją neuždengite šoninių mikrofonų.
- Naudodami šią funkciją turite įrašinėti telefoną laikydami gulsčioje padėtyje.

Dvigubo įrašymo režimo naudojimas

Leidžia vienu metu įrašinėti vaizdo failus su priekine ir galine kamera, abu vaizdo įrašus sujungiant į vieną.

1 Atidarykite **Fotoaparato** programą ir pakeiskite į vaizdo režimą.
2 Nusp. REŽIMAS > **Dvigubas įrašymas.**
3 Mažas vaizdo ieškiklio langas pasirodo pagrindiniame vaizdo ieškiklio ekrane. Nustatykite savo fotografiją.

- Tempkite mažą vaizdo ieškiklį nuotraukoje ten kur norite.
- Jeigu reikalinga, palieskite ir laikykite mažą vaizdo ieškiklį norėdami pakeisti jo dydį.
- Nuspauskite mažą vaido ieškiklį norėdami sukeisti objektyvus tarp pagrindinio ir mažo vaizdo ieškiklių.

4 Nusp. Norėdami pradėti dvigubą įrašymą.
5 Nusp. Norėdami sustabdyti dvigubą įrašymą.

Tracking zoom režimo naudojimas

Leidžia nustatyti įrašymo sritį, kurią reikia sufokusuoti ir padidinti. Jūs galite nustatyti sritį prieš pradedant įrašymą, tada įrašymo metu perkelti ją kaip reikia.

1 Atidarykite Fotoaparato programą ir pakeiskite į vaizdo režimą.
2 Nusp. REŽIMAS > **Tracking zoom**.
3 Tempkite padidinamąjį stiklą į plotą, kurį norite didinti. Mažas ekranas parodo apibrėžtą fokusavimą dideliame vaizde.
4 Nusp Norėdami pradėti įrašymą.

- Įrašymo metu, galite judinti mažą ekraną. Palieskite ir tempkite jį iki norimos vietos.

5 Nusp. Norėdami sustabdyti įrašymą.

Funkcija „QuickMemo“

Naudodami **„QuickMemo“** galite praktiškai ir efektyviai kurti pastabas su išsaugota nuotrauka ar dabartiniame telefono ekrane pokalbio metu.

ARBA

1 (Kol ekranas išjungtas) Paspauskite ir laikykite “Volume Up“ (Garsinimo) mygtuką nuspaustą.

ARBA

Palieskite ir pastumkite būsenos juostą žemyn, tada palieskit .

2 Pasirinkite reikiamą meniu parinktį – **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** – ir sukurkite įrašą.

3 Redagavimo meniu pasirinkite tada pasirinkite, kad išsaugotumėte įrašą su dabartiniu ekranu. Norėdami bet kuriuo metu išeiti iš QuickMemo, nuspauskite .

PASTABA. „QuickMemo“ naudokite tik pirštų galiukais. Jokiu būdu nebrūkštelėkite nagu.

„QuickMemo“ parinkčių naudojimas

Naudodami „QuickMemo“ galite naudoti ir „QuickMenu“ parinktis.

	Palieskite kad dabartinį įrašą išlaikytumėte ekrane ir galėtumėte toliau naudotis telefonu.
	Pasirinkite, ar norite naudoti foninį ekraną.
	Atšaukti arba grąžinti.
	Pasirinkite rašiklio tipą ir spalvą.
	Ištrinkite sukurtą pastabą.
	Siųskite arba dalykitės dabartine „QuickMemo“ su kitais.
	Atmintinė su esamu ekranu išsaugoma **galerijoje** arba **užrašų knygoje**.

Išsaugotos „QuickMemo“ peržiūra

Eikite į **Galeriją/Užrašų knygutė** ir pasirinkite „QuickMemo“ albumą.

Funkcija „QuickTranslator“ (Greitas Vertėjas)

Paprastai nukreipkite išmaniojo telefono kamerą į kitos kalbos sakinį, kurį norite suprasti. Jūs galite gauti tiesioginį vertimą bet kur ir bet kuriuo metu.
Galite nusipirkti papildomus žodynus netiesioginiam vertimui iš Google Play Store.

❶ Pagrindinė kalba.
❷ Kalba, į kurią verčiamas tekstas.
❸ Atskiro žodžio vertimas.
❹ Sakinio vertimas.
❺ Bloko vertimas.
❻ Nustatymai.

1 Lieskite > > **Programos** > **QuickTranslator**.
2 Lieskite **Žodis, Eilutė ar Blokas**.
3 Lieskite ir pasirinkite pageidaujamą kalbą.
4 Keletą sekundžių laikykite telefoną virš subjekto, kurį norite išversti.

PASTABA. Tik vienas žodynas yra pateiktas nemokamai. Papildomi žodynai turi būti perkami Iš žemiau esančio sąrašo pasirinkite žodyną, kurį norite įdiegti telefone kaip nemokamą žodyną.

PASTABA. Teksto atpažinimo lygis gali skirtis priklausomai nuo šrifto, jo dydžio, spalvos, šviesumo ir teksto, kurį norite išversti, raidžių pasvirimo kampo.

Funkcija „QSlide“

Norėdami padaryti taip, kad užrašinė, kalendorius ar kita programa būtų kaip langas ekrane, iš bet kurio ekrano atitempkite juos.

1		Bakstelėkite, kad išjungtumėte funkciją „QSlide“ ir įjungtumėte viso ekrano režimą.
2		Bakstelėkite, kad sureguliuotumėte skaidrumą.
3		Bakstelėkite, kad išjungtumėte funkciją „QSlide“.
4		Nuspauskite norėdami sureguliuoti dydį.

1 Palieskite būsenos juostą ir stumkite ją žemyn > palieskite „Qslide“ programas arba naudodamiesi funkcijos „QSlide“ palaikoma funkcija > palieskite . Ši funkcija visada ekrane bus rodoma nedideliame lange.

2 Galite skambinti, naršyti žiniatinklyje arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Be to, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta , galite bakstelėti ekrano su mažais langais apačioje .

PASTABA. Vienu metu funkcija „QSlide“ galima naudotis ne daugiau kaip dviejuose languose.

„QuickTheater“

Su „QuickTheater“ funkcija skaidrių pavidalu galėsite peržiūrėti nuotraukas, vaizdo ir „YouTube“ įrašus.

1 Esant užrakintam ekranui telefoną laikykite horizontaliai.
2 Abiejų rankų nykščiais perbraukite per ekraną.
3 Matysite norimų funkcijų skaidrių demonstravimą.

PASTABA: norint naudotis „QuickTheater“ funkcija, ekrano užrakinimo režimas turėtų būti nustatytas kaip „Perbraukimas“.

1 Bakstelkite > **„Programos“** skirtuką > **„Nustatymai“** > **„Ekranas“** skirtuką > **„Ekrano užrakinimas“** > **„Pasirinkti ekrano užrakinimą“**.
2 Pasirinkite **„Perbraukimas“**.

„QuickRemote“

QuickRemote paverčia jūsų telefoną į Universalų nuotolinį valdymo pultelį, kuriuo savo namuose galite valdyti televizorių, priedėlį, garso sistemą, DVD/Blu-ray grotuvus, oro kondicionierių ir projektorių.

1 Palieskite ir slinkite būsenos juosta žemyn ir nuspauskite > **PRIDĖTI DISTANCINĮ**.

ARBA

Nusp. > > **Programų** mygtukai > **QuickRemote** > nusp. .

2 Pasirinkite įrenginio tipą ir rūšį, tada sekite ant ekrano esančius nurodymus, kad sukonfigūruotumėte įrenginį (-ius).

3 Palieskite ir slinkite būsenos juosta žemyn, nuspauskite ir naudokės QuickRemote funkcijomis.

Nuspauskite **Meniu mygtuką** norėdami pasirinkti **Magic Remote** nustatymą, **Edit remote name** (Redaguoti distancinio pavadinimą), **Learn remote** (išmokti apie nuotolinį), **Move remote** (Perkelti nuotolinį), **Delete remote** (ištrinti nuotolinį), **Edit room** (redagavimo kamb.), **Settings** (Nustatymai) ir **Help** (Pagalba).

PASTABA. QuickRemote veikia taip pat kaip ir įprastas nuotolinis valdymo pultelis naudodamas infraraudonuosius signalus (IR). Naudodami „QuickRemote“ funkciją būkite atsargūs, kad neuždengtumėte infraraudonųjų spindulių jutiklio, esančio telefono galinėje pusėje. Ši funkcija gali būti nepalaikoma priklausomai nuo modelio, gamintojo arba aptarnaujančios kompanijos.

Tiesioginis mastelio keitimas

Tiesioginio mastelio keitimo funkcija leidžia padidinti arba sumažinti rodomo vaizdo įrašo sritį, kad reikiama jo dalis būtų rodoma didesnė arba mažesnė.

1 Peržiūrėdami vaizdo įrašą rodomuoju pirštu ir nykščiu gnybkite arba išskėskite pirštus – taip mastelį padidinsite arba sumažinsite.

Zoom to Track

Kai peržiūrite vaizdo įrašą, galite jame padidinti objektą kol jį stebite.

1 Kai žiūrite vaizdo įrašą, nuspauskite .

2 Palieskite padidinamąjį stiklą ir tempkite jį prie objekto, kurį reikia stebėti.

PASTABA.

- Rodant vaizdo įrašą kaire ekrano puse slinkite aukštyn arba žemyn, kad sureguliuotumėte ekrano ryškumą, slinkite dešine ekrano puse aukštyn arba žemyn, kad sureguliuotumėte garsumą.
- Kol žiūrite vaizdo įrašą, kad prasuktumėte pirmyn arba atgal, paslinkite ekraną kairėn arba dešinėn.
- Per stipriai nespauskite; jutiminis ekranas yra pakankamai jautrus priimti lengvą, tačiau tvirtą lietimą.
- Zoom to Track gali neveikti, jeigu objektas juda per greitai arba už ekrano ribų.

VuTalk

Su VuTalk funkcija, jūs galite padaryti interaktyvesnius ir žymiai kūrybiškesnius užrašus su kita šalimi. Dalinantis nuotrauka, žemėlapiu ar fotoaparato peržiūra, galima bendrauti vizualiai.

PASTABA.
- Veikia tik su telefonu, kuris taip pat palaiko šią funkciją.
- VuTalk funkciją galima naudoti ir skambučio metu.
- Jeigu neįvedami duomenys, ekranas užsirakins.
- Reikalingas duomenų ryšys. Duomenys bus įkraunami į abu telefonus.

Įregistruokite VuTalk prieš naudojimą

1 Nusp. > **Kontaktai** > .
Taip pat galite VuTalk paslaugas užregistruoti skambučio metu.
2 Perskaitykite LG programų terminus ir sąlygas, taip pat privatumo politiką. Jeigu sutinkate, nuspauskite žymės langelius, tada nuspauskite **Accept** (Priimti).

VuTalk nustatymai

1 Nusp. > **Kontaktai** > > **VuTalk nustatymai**.
2 Nustatykite toliau išvardintus parametrus, kaip pageidaujamus.
- **Garso pranešimas:** Pasirinkite norimą garso pranešimą.
- **Vibracija:** Pasirinkite vibracijos tipą.
- **Rodyti užklausas laikiname lange:** Pažymėkite varnele šia funkciją, kad rodytų laikiną langą, kai yra gaunama VuTalk užklausa.
- **Kontaktų sinchr:** Pažymėkite varnele šią funkciją, kad sinchronizuotų kontaktus.

Vizualiai bendraukite per VuTalk

1 Nusp. > **Kontaktai** > .
Bus rodomi tik tie kontaktai, kurie naudoja VuTalk funkciją
2 Norėdami pradėti VuTalk su kontaktu, nuspauskite jį.
3 Kontakto informacijos ekrane, nuspauskite . Kai kita šalis priims jūsų VuTalk prašymą, galėsite pradėti su juo/ja VuTalk.
4 Naudokite VuTalk ekraną pasikalbėjimams ir vizualiam bendravimui su draugu.

- Nusp. norėdami pridėti nuotrauką, padaryti naują nuotrauką, žemėlapio vaizdą ar lipduką.
- Nuspauskite Rašiklio ikoną ir Trintuko ikoną, kad galėtumėte rašyti ant pridėto paveikslėlio.

5 Kai baigiate VuTalk, arba norite išeiti iš VuTalk funkcijos, nuspauskite .
Sukurtas VuTalk ekranas yra išsaugomas **Užrašų knygelės** programoje.

PASTABA. Jeigu nuspausite ir grįšite į Pradinį ekraną, VuTalk funkcija liks veikti fone.

LG Išmanusis Pasaulis

LG Išmanusis Pasaulis siūlo paltų esančio turinio asortimentą - žaidimus, programas, tapetus ir skambėjimo tonus - suteikdamas LG telefono vartotojams šansą gėrėtis turtingesniu "Mobilaus Gyvenimo" pranašumu.

Kaip patekti į LG Išmanųjį Pasaulį iš Jūsų telefono

1 Lieskite > > **Programos** > bakstelėkite piktogramą ir pateksite į **LG Išmanųjį Pasaulį**.
2 Bakstelėkite Prisijungti bei įveskite ID/PW skirtus LG Išmaniajam Pasauliui. Jeigu jungiatės pirmą kartą, bakstelėkite Registruotis, kad gautumėte LG Išmaniojo Pasaulio narystę.

3 Parsisųskite pageidaujamą turinį.

PASTABA. Ką daryti, jei nėra piktogramos?

1 Pasinaudodami mobilia Web naršykle, eikite į LG Išmanųjų Pasaulį (www.lgworld.com) ir pasirinkite savo šalį.
2 Parsisiųskite programą LG Išmanusis Pasaulis.
3 Paleiskite atsiųstą failą ir įdiekite programą.
4 Pasiekite LG Išmanųjį Pasaulį bakstelėdami piktogramą.

Kaip naudotis LG Išmaniuoju Pasauliu

- Dalyvaukite mėnesinėse LG Išmaniojo Pasaulio reklamose.

	Ieškoti turinio.

- Išbandykite lengvo Meniu mygtukus greitam norimo turinio radimui.
  Nustatymai – Nustatyti Profilį ir Ekraną.
  Prisijungti – Nustatyti ID ir Slaptažodį.
- Išbandykite ir kitas naudingas funkcijas. (Turinio Detalus ekranas)

PASTABA. LG Išmanusis Pasaulis kai kuriose šalyse gali būti neprieinams.

Programa „On-Screen Phone“

Naudodamiesi programa „On-Screen Phone“ (Telefonas kompiuterio ekrane), per USB ar „Wi-Fi“ kompiuteryje galite matyti mobiliojo telefono ekraną. Be to, kompiuteryje galite valdyti savo mobilųjį telefoną pele arba klaviatūra.

Programos „On-Screen Phone“ piktogramos

	Prijungia arba atjungia mobilųjį telefoną prie / nuo kompiuterio.
	Pakeičia programos „On-Screen Phone“ nuostatas.

	Išeinama iš „Telefono kompiuterio ekrane“ programos.
	Padidinamas programos „On-Screen Phone“ langas.
	Sumažinamas programos „On-Screen Phone“ langas.

Programos „On-Screen Phone“ funkcijos

- Perkėlimas ir valdymas realiuoju laiku: rodo ir kontroliuoja jūsų mobiliojo telefono ekraną, kai jis prijungtas prie kompiuterio.
- Valdymas pele: galite valdyti mobilųjį telefoną spausdami ir judindami pelę kompiuterio ekrane.
- Teksto įvedimas klaviatūra: leidžia kurti tekstinę žinutę arba pastabą naudojantis kompiuterio klaviatūra.
- Rinkmenų perdavimas (iš mobiliojo telefono į kompiuterį): iš mobiliojo telefono į kompiuterį siunčiamos rinkmenos (pvz., galerijos, vaizdo grotuvo, muzikos ir „POLARIS Viewer 5“). Tiesiog spustelėkite dešinįjį pelės klavišą ir vilkite, kad rinkmena būtų nusiųsta į jūsų kompiuterį.
- Rinkmenų perdavimas (iš kompiuterio į mobilųjį telefoną): iš kompiuterio į mobilųjį telefoną siunčiamos rinkmenos. Tiesiog pasirinkite rinkmenas, kurias norite persiųsti, vilkite ir palikite jas „Telefono kompiuterio ekrane“ lange. Nusiųstos rinkmenos saugomos OSP aplanke.
- Pranešimai apie įvykius realiuoju laiku: iššoka iškylantysis langas, kuriuo informuojama apie bet kokius gaunamus skambučius arba tekstines žinutes, taip pat pranešimus apie žadintuvą ir įvykius.

Kaip kompiuteryje įdiegti programą „On-Screen Phone“

1 Aplankykite LG namus (www.lg.com) ir pasirinkite savo pasirinkimą šalį.
2 Eiti į **Techninė pagalba** > **Techninė pagalba Mobiliesiems** > Pasirinkite modelį (LG-D955) > Pasirinkti **OSP** (On-Screen Phone). Jūs galite įdiegti „On-Screen Phone“ jūsų kompiuteryje.

Multimedija

Galerija

Norėdami peržiūrėti paveikslėlių ir vaizdo įrašų albumus, atidarykite Gallery (Galerija) programą.

1 Palieskite > > **Programos** > **Galerija**.
Galite valdyti ir bendrai naudoti visus video ir pavekslų failus Galerijoje.

PASTABA.
- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Kai kurie failai gali būti grojami nekokybiškai, priklausomai nuo jų kodavimo.

Paveikslų peržiūra

Atvertus Galeriją, matomi visi prieinami aplankai. Kai kita programa, tokia kaip Email, išsaugo paveikslą, yra automatiškai sukuriamas parsisiuntimų aplankas, kuriame išsaugomas paveikslas. Panašiai, darant ekrano nuotrauką automatiškai sukuriamas Ekrano aplankas. Pasirinkite aplanką ir jį atverskite.

Paveikslai yra rikiuojami aplanke pagal sukūrimo data. pasirinkite paveikslą peržiūrai visame ekrane. Braukite kairėn ar dešinėn sekančio ar ankstesnio paveikslo peržiūrai.

Didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš žemiau pateiktų paveikslo didinimo metodų:
- Dvigubai bakstelėkite bet kurioje vietoje padidinimui.
- Praskleiskite du pirštus vietoje, kurią norite padidinti. Suglauskite pirštus, norėdami sumažinti, ar dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.

Video įrašų peržiūra

Video failų peržiūrai spauskite piktogramą ekrane. Pasirinkite video įrašą peržiūrai ir bakstelėkite . Pasileis Video įrašų peržiūros programa.

Nuotraukų redagavimas

Žiūrėdami nuotraukas, bakstelėkite **Meniu mygtuką** > **Redaguoti.**

Nuotraukų/video įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų:

- Aplanke bakstelėkite ir varnelėmis pažymėkite video/paveikslus, ir tada bakstelėkite **Šalinti**.
- Žiūrėdami nuotraukas/Video, bakstelėkite .

Darbalaukio tapetų nustatymas

Peržiūrėdami nuotraukas, lieskite **Meniu** mygtuką > **Nustatyti paveikslą kaip** nustatyti paveikslą kaip tapetą ar priskirti jį adresatui.

PASTABA.

- Kai kurių formatų failai nėra palaikomi, priklausomai nuo įrenginio.
- Jei failas viršija leistiną atmintį, atidarant failą gali būti rodoma klaida.
- Kai ausinės per „Slimport“ (arba „Miracast“) yra prijungtos prie televizoriaus, raiška automatiškai pakeičiama iš „Ultra-HD“ į „Full-HD“.

Video įrašai

Jūsų telefone yra integruotas video grotuvas, leidžiantis peržiūrėti visus mėgstamus video įrašus. Video grotuvo paleidimui lieskite > > **Programos** > **Video įrašai**.

Video failų peržiūra

1 Lieskite > > **Programos** > **Video įrašai**.

2 Pasirinkite norimą vaizdo įrašą

	Garso padidinimui nuspauskite pageidaujama kryptimi.
	Nuspauskite norėdami naudoti funkciją Zoom vietoj Track.
	Nuspauskite norėdami pereitį į Qslide rėžimą.
	Lieskite video įrašo bendram naudojimui (SmartShare funkcija).
	Nuspauskite norėdami užrakinti vaizdo įrašų ekraną.
	Nuspauskite norėdami peržiūrėti vaizdo įrašų sąrašą.
	Palieskite norėdami išsaugoti ekrano nuotrauką.
	Lieskite laikinam video įrašo sustabdymui.
	Lieskite video įrašo peržiūros pratęsimui.
	Lieskite perėjimui 10 sekundžių pirmyn.
	Lieskite perėjimui 10 sekundžių atgal.
	Lieskite vaizdo įrašo garso valdymui.
	Lieskite vaizdo dydžiui pakeisti.

Garso pakeitimui peržiūrint video įrašą, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Paspauskite ir laikykite sąraše esantį vaizdo įrašą. Bus rodomos parinktys **„Bendrinti“**, **„Ištrinti“**, **„Koreguoti“** ir **„Išsami informacija“**.

PASTABA: UHD („Ultra-HD“) vaizdo nepalaiko **„Trim“** parinktis kai ji paleidžiama per **„Galerijos“** ir **„Vaizdo įrašų“** programas.

Muzika

Jūsų telefone yra integruotas muzikos grotuvas, leidžiantis klausytis mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos grotuvo paleidimui, lieskite > > **Programos** > **Muzika**.

Muzikinių failų įkėlimas į telefoną

Pradėkite nuo muzikinių failų perkėlimo į jūsų telefoną:

- Perkelkite failus, naudodami Media sync (MTP) programą.
- Parsisiųskite belaidžiu Internetu.
- Sinchronizuokite telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite failus per Bluetooth.

Muzikos perkėlimas naudojant medijos sinchronizavimą (MTP)

1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
2 Pasirinkite parinktį **Medijos sinchronizavimas (MTP)**. Jūsų telefonas kompiuteryje bus rodomas kaip standusis diskas. Spustelėkite diską, kad peržiūrėtumėte jo turinį. Iš kompiuterio failus nukopijuokite į tvarkyklės aplanką.
3 Perkėlę failus braukite žemyn būsenos juostą ir palieskite **Prijungtas USB > Tik įkrauti**. Dabar įrenginį galite saugiai atjungti.

Dainos grojimas

1 Lieskite > > **Programos** > **Muzika**.
2 Lieskite **Dainos.**
3 Bakstelėkite norimą dainą.

	Lieskite įrašo laikinam sustabdymui.

	Lieskite grojimo atnaujinimui.
	Lieskite sekančios dainos praleidimui albume ar grojaraštyje, arba sumaišyti. Palieskite ir laikykite norėdami greitai pasukti į priekį.
	Lieskite sugrįžimui į dainos pradžią. Lieskite dukart sugrįžimui prie ankstesnės dainos, arba sumaišyti. Palieskite ir laikykite, kad atsuktų atgal.
	Nuspauskite, kad parodytų Volume (Garsumo) slinkties juostą ir tada joje sureguliuokite atkūrimo garsumą.
	Nuspauskite, kad nustatytumėte garso efektus.
	Lieskite, norėdami rasti failus su YouTube.
	Lieskite esamo grojaraščio pamatymui.
	Nuspauskite, kad pridėtumėte dainą prie savo mėgstamų.
	Nuspauskite, norėdami paleisti dabartinį grojaraštį sumaišymo rėžime (dainos yra grojamos atsitiktine tvarka).
	Nuspauskite, jei norite pereiti per pakartojimo režimus, kad pakartotų visas dainas, dabartinę dainą ar pakartojimą išjungtų.
	Lieskite, bendram muzikos naudojimui su SmartShare funkcija.

Garso pakeitimui klausantis muzikos, spauskite garso didinimo/mažinimo mygtukus, esančius kairiame telefono šone.

Palieskite ir palaikykite bet kurią sąraše esančią dainą. Bus rodomos parinktys **„Paleidimas“**, **„Pridėjimas prie grojaraščio“**, **„Bendrinimas“**, **„Skambėjimo tono nustatymas“**, **„Ištrynimas“**, **„Išsami informacija“** ir **„Paieška“**.

PASTABA.
- Kai kurių formatų failai nepalaikomi, priklausomai nuo įrenginio programų.
- Jei failo dydis viršija esamą atmintį, atidarant failus įvyksta klaida.

PASTABA. Muzikos failų kopijavimo teisė turi būti apsaugota tarptautiniais ir nacionaliniais įstatymais. Be to, gali prireikti gauti leidimą muzikos atkūrimui ar kopijavimui. Kai kuriose šalyse yra draudžiama užsiimti kopijavimu. Prieš siųsdami ar opijuodami failą pasitikrinkite nacionalinius šalies įstatymus, liečiančius kopijuojamą medžiagą.

FM radijas

Jūsų telefone yra įdiegtas FM radijo imtuvas, todėl kelionėje galite įsijungti ir klausytis savo mėgstamų stočių.

PASTABA: norėdami klausytis radijo, turite naudotis ausinėmis. Įjunkite jas į ausinių lizdą.

Radijo stočių paieška

Radijo stotis galite nustatyti ieškodami jų rankiniu būdu arba automatiškai. Stotys išsaugomos pagal tam tikrus kanalų numerius.

Automatinis nustatymas

1 Pagrindiniame ekrane pasirinkite > skirtuką „Programos“ > „FM radijas“.
2 Paspauskite ir pasirinkite „Nuskaityti“.
3 Norėdami sustabdyti nuskaitymą, automatinio nuskaitymo metu paspauskite „Atšaukti“. Tik nuskaityti kanalai yra išsaugomi prieš jums sustabdant nuskaitymą.

PASTABA: ant ekrano esančiu ratuku stotį galite nustatyti ir rankiniu būdu.

PASTABA: norėdami pagerinti radijo signalo priėmimą, ištempkite ausinių laidą, nes jis veikia ir kaip radijo antena.
Jei prijungsite ausines, neskirtas radijo signalui priimti, radijo signalo priėmimo kokybė gali būti prasta.

Nutraukti į šoną (Greitai perjungti užduotį TRIMIS pirštais)

Naudodami tris pirštus, galite greitai perjungti kitą užduotį.

1 Padėkite tris pirštus ant ekrano, kuriame dabar esate ir paslinkite ekraną į kairę. Dabartinis ekranas yra išsaugomas ir jūs galite atlikti kitą užduotį.

- Kairioje ekrano pusėje galite išsaugoti iki 3 (trijų) programų.

2 Norėdami vėl atidaryti išsaugotą ekraną ir toliau naudoti programą, padėkite tris pirštus ant ekrano ir paslinkite jį į dešinę.

PASTABA. Būkite atsargūs ir nepadėkite ant ekrano kitų pirštų ar delno.

Dvigubas langas

Du atskiri ekranai gali būti žiūrimi tuo pačiu metu.

1 Norėdami atskirti ekraną paspauskite ir palaikykite mygtuką „Atgal“.

2 Bakstelkite ir vilkite programos piktogramą, kurią norite naudoti.

(Sukeitimo piktograma): sukeiskite du ekranus.
(Nuvilkimo piktograma): vilkite, kad pakeistumėte atskirų ekranų dydį.
(Meniu piktograma): bakstelkite, kad peržiūrėtumėte programų sąrašą, pakeistumėte į visą ekraną ar uždarytumėte esančią programą.

PASTABA: dvigubo lango funkciją turėtumėte nustatyti prieš ja naudojantis.

1 Bakstelkite > **skirtuką „Programos“** > **„Nustatymai“** > **skirtuką „Bendri“** > **„Daugiaprocesis režimas“** > **„Dvigubas langas“**.
2 Žymės langelyje pažymėkite **„Dvigubas langas“**.

Guest (Svečio) režimas

Norėdami apsaugoti savo privatumą arba apriboti kokias nors programas nuo savo vaikų, galite naudoti Svečio režimą.
Kai paskolinate savo telefoną kitiems asmenims, jūs galite apriboti rodomas programas. Iš anksto, nustatykite Svečio režimą ir pritaikykite parinktis.

PASTABA. Norėdami naudoti Svečio režimą, iš anksto nustatykite modelio užraktą.

1 Nusp. > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai** > **Bendras** mygtukas > **Svečio režimas.**
2 Bakstelkite, kad įjungtumėte „Svečių režimą“.

Žadintuvo nustatymas

1 Palieskite > > **Programos** > **Žadintuvas/Laikrodis** > .
2 Nustačius signalą, jūsų telefonas informuos apie tai, kiek laiko liko iki signalo pradžios.
3 Nustatykite Kartojimas, Snaudimo trukmė, Vibracija, Signalo garsas, Signalo lygis, Auto App Start, Užrakinimas ir **Memo**. Lieskite **Išsaugoti**.

PASTABA. Signalo nustatymų pakeitimuisignalų sąrašo lange, lieskite **Meniu** mygtuką ir pasirinkite **Nustatymai**.

Skaičiuotuvo naudojimas

1 Palieskite > > **Programos** > **Skaičiuotuvas**.
2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, –, × arba ÷), po kurios yra ženklas „=“.
4 Sudėtingesniems skaičiavimams bakstelkite > **„Mokslinis skaičiuotuvas“**.
5 Norėdami peržiūrėti istoriją bakstelkite > **„Skaičiavimų istorija“**.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

1 Palieskite > > **Programos > Kalendorius**.
2 Ekrane,galite rasti skirtingus Kalendoriaus tipus (Diena, Savaitė, Mėnuo, Year (Metai), Agenda (Darbotvarkė), Life Square(Gyvybės ratas)).
3 Bakstelėkite datą, kur norite pridėti įvykį ir lieskite .
4 Lieskite **Įvykio pavadinimas** bei įveskite įvykio pavadinimą.
5 Lieskite **Vieta** ir įveskite įvykio vietą. Patikrinkite datą ir įveskite įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
6 Jeigu pageidaujate pridėti pastabą prie savo įvykio, nuspauskite Link note (Susieti įrašą), kad pasirinktumėte išsaugotus užrašų knygelės paveikslėlius. (Galima tik Telefono kalendoriuje).
7 Įvykio pakartojimui, nustatykite **Pasikartojimas**, ir nustatykite **Priminimus**, jeigu būtina.
8 Bakstelėkite **Saugoti,** kad. Išsaugotumėte įvykį kalendoriuje.

Balso rekorderis

Naudokite balso rekorderį balso ir kitų audio failų įrašymui.

Garso ar balso įrašymas

1 Bakstelėkite > > **Balso rekorderis**.
2 Bakstelėkite įrašo pradžiai.
3 Bakstelėkite įrašo užbaigimui.
4 Bakstelėkite įrašo perklausai.

PASTABA. Bakstelėkite balso įrašus. Jūs galite klausytis išsaugotų įrašų. Prieinamas įrašymo laikas gali skirtis nuo faktinio įrašymo laiko.

Balso įrašo siuntimas

1 Baigę įrašymą, galite siųsti audio įrašą paliesdami .
2 Pasirinkite iš **„Bluetooth“**, **„El. pašto“**, **„Gmail“**, **„Memo“**, **„Pranešimų“** arba **„SmartShare Beam“.** Jums pasirinkus **„El. paštą“, „Gmail“, „Memo“** arba **„Pranešimus“**, prie žinutės pridedamas balso įrašymas. Tuomet galėsite rašyti ir siųsti žinutes įprastu būdu.

Užduočių valdiklis

Jūs galite valdyti programas, naudodami Užduočių Valdiklį. Galite lengvai patikrinti šiuo metu veikiančias programas ir sustabdyti norimas programas.

Užduotys

Ši užduotis gali būti sinchronizuota su MS Exchange paskyra. Galite sukurti užsuotį, ją peržiūrėti ir pašalinti MS outlook ar MS Office Outlook Web Access programose.

MS Exchange sinchronizavimas

1 Pradžios ekrane, Lieskite > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai**.
2 Nusp. **Bendras** mygtukas > **Accounts & sync (Paskyros ir sinchr.)** > **Pridėti paskyrą.**
3 Lieskite **Microsoft Exchange** E-pašto adreso ir Slaptažodžio sukūrimui.
4 Įsitikinkite, kad pažymėjote Sinchronizuoti užduotį.

PASTABA. MS Exchange gali būti nepalaikomas priklausomai nuo elektroninio pašto serverio.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 yra a profesionalus mobilaus ofiso sprendimas leidžiantis vartotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų dokumentus, įskaitant Word, Excel and PowerPoint failus, bet kur ir bet kada, mobiliuose įrenginiuose.

Lieskite > > **Programos** > **POLARIS Viewer 5**.

Failų peržiūra

Mobilūs vartotojai įvairiausių tipų failus, įskaitant Microsoft Office dokumentus ir Adobe PDF dokumentus, savo mobiliuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus su POLARIS Viewer 5, objektai ir jų išsidėstymas išlieka tokie pat, kaip ir dokumentų originaluose.

Google+

Ši programa naudojama ryšio palaikymui su žmonėmis per Google socialinį tinkle.

- Lieskite > > **Programos** > **Google+.**

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Paieška balso pagalba

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

1 Lieskite > > **Programos** > **Balso paieška**.

2 Ištarkite raktažodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **„Kalbėkite“**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktažodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Parsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsiųstus failus.

- Lieskite > > **Programos** > **Parsisiuntimai**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Žiniatinklis

Internetas

Internete galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

1 Lieskite > > **Programos** > **Internetas**.

Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Lieskite ir laikykite WWW įrankių juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.

	Palieskite, kad grįžtumėte atgal į puslapį.
	Palieskite, kad pereitumėte į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta paspaudus mygtuką , jį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį.
	Lieskite grįžimui į Pradžios puslapį.
	Paliesdami pridėkite naują langą.
	Paliesdami atverkite išsaugotų adresyno įrašų sąrašą.

Puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite puslapio adresą ir bakstelėkite **Pirmyn**.

Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite → .

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Paieška žiniatinklyje balsu

Bakstelėkite adreso laukelį, bakstelėkite , ištarkite raktinį žodį, ir tada pasirinkite vieną iš siūlomų raktinių žodžių.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Žymekliai

Kad pažymėtumėte esamą puslapį, ieskite > **Išsaugoti į žymeklius** > **Gerai**.

Pažymėto puslpaio atvertimui, bakstelėkite ir pasirinkite vieną puslapį.

Istorija

Bakstelėkite > **Istorija** ir atverskite puslapį iš neseniai lankytų puslapių sąrašo.

Istorijos ištrynimui, bakstelėkite **Meniu** → **Trinti visą istoriją**.

Naršyklė Chrome

Naudokite Chrome informacijos paieškai ir paieškai žiniatinklyje.

1 Lieskite > > **Programos** > **Chrome**.

PASTABA. Ši savybė gali būti neprieinama,priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

Puslapių peržiūra

Bakstelėkite Adreso laukelį, ir įveskite puslapio adresą ar paieškos kriterijų.

Žiniatinklis

Puslapio atvertimas

Kad pakliūtumėte į naują puslapį, bakstelėkite → **Naujas skirtukas**.

Perėjimui į kitą puslapį, bakstelėkite , sukite aukštyn ar žemyn, ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

Suderinamumas su kitais įrenginiais

Suderinamumas atveria skirtukus ir žymeklius naudojimui su Chrome kitame įrenginyje, kai prisijungiate su ta pačia Google paskyra.

Atvertų skirtukų peržiūrai kituose įrenginiuose, bakstelėkite **Meniu** → **Kiti įrenginiai**.

Pasirinkite puslapį, kurį norite atversti.

Žymeklių peržiūrai, bakstelėkite .

Nustatymai

Šiame skyriuje pateikiama apžvalga apie dalykus, kuriuos jūs galite keisti naudodami telefono Sistemos nustatymų meniu.

Kad patektumėte į Nustatymų meniu:

Nusp. > > **Sistemos nustatymai**.

- arba -

Nusp. > > **Programų** mygtukas > **Nustatymai**.

Tinklai

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Įjungiamas Wi-Fi prisijungimui prie prieinamų Wi-Fi tinklų.

PATARIMAS! Kaip nustatyti MAC adresą

Prisijungimo nustatymui kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, jums gali tekti įvesti savo telefono MAC adresą į maršrutizatorių.

MAC adresą galite rasti vartotojo aplinkoje: Nusp. > > **Programų** mygtukai > **Nustatymai > Tinklų** mygtukas > **Wi-Fi** > > **Sudėtingesnis Wi-Fi** > **MAC adresas**.

< Bluetooth >

Įjunkite arba išjunkite Bluetooth belaidę savybę ir naudokitės Bluetooth.

< Mobilaus telefono duomenys >

Parodo duomenų naudojimą ir nustato mobilių duomenų naudojimo ribą.

< Skambinti >

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiąsias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

Balso pašto paslauga – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

Fiksuotojo rinkimo numeriai – norėdami įjungti pasirinkite „Fiksuotojo rinkimo numeriai“ ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąraše esančiais telefono numeriais.

Laikinas įeinančio skambučio langas – naudojant fotoaparatą ir žiūrint vaizdo įrašus, įeinančio skambučio metu, pasirodo laikinas langas.

Skambučių atmetimas – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Pasirinkite iš Kvietimo atmetimo režimo arba Atmesti skambučius iš.

Pranešimo mažėja – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia atmesti skambutį esant susitikime.

Privatumas – Įieinančiuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

Skambučio peradresavimas – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

Automatinis atsiliepimas – nustatykite per kokį laiką automatiškai bus atsiliepta į įeinantį skambutį naudojant laisvų rankų įrangą. Pasirinkite iš „Disable“ (Atmesti), 1 sekundė, 3 sekundės, ir 5 sekundės.

Prisijungimo vibracija – telefonas vibruoja, kai kitą šalis atsako į skambutį.

Balso sustiprinimas – sustiprina balso kokybę triukšmingoje aplinkoje, kad aiškiau girdėtumėte.

Išsaugoti nežinomus numerius – pridėkite nežinomus numerius prie adresatų baigę pokalbį.

Maitinimo mygtukas baigia pokalbį – liedžia pasirinkti skambučio galą.

Skambučių blokavimas – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius.

Skambučio trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant visus skambučius, Išeinantys skambučiai, įeinantys skambučiai ir visi skambučiai.

Papildomi parametrai – galėsite keisti tokius parametrus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Laukiantis skambutis: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu (priklausomai nuo tinklo operatoriaus).

< Dalintis ir prisijungti >

NFC – Jūsų telefonas yra suderintas su NFC. NFC (Near Field Communication) yra beliadžio susijungimo technologija leidžianti abibusį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Ji veikia keleto centimetrų atstumu galite lengvai bendrai naudoti turinį su NFC ar su kitu NFC palaikančiu įrenginiu paprasčiausiai priglaudžiant jį prie savo įrenginio. Jei suglausite NFC su savo įrenginiu, ekrane matysite NFC turinį.

NFC įjungimas/išjungimas: Pradžios ekrane, lieksite pirštu ir braukite žemyn pranešimų skydelį, tada pasirinkite NFC piktogramą įjungimui.

PASTABA. NFC gali būti naudojama ir įjungus Skrydžio režimą.

NFC naudojimas: Įsitikinkite, kad įrenginys įjungtas, ir aktyvuokite NFC jei dar neaktyvuotas.

Android Spindulys – kai ši savybė yra įjungta, galite perkelti programos turinį į kitą NFC-įrenginį laikydami įrenginius vieną šalia kito.

Tik suglauskite įrenginius kartu (nugarėlėmis) ir paliekite ekraną. Programa nustato, kas buvo siųsta.

SmartShare Beam – įjunkite, kad naudojant **„SmartShare Beam“ funkciją** iš LG telefonų ar planšetinių kompiuterių atsisiųstumėte multimedijos turinį.

Miracast – Miracast pagalba, belaidžiu būdu galite padaryti savo telefono ekrano ir garso veidrodį LG Miracast ar TV.

Belaidė saugykla – telefone esančius failus galite tvarkyti kompiuteryje arba be USB jungties failus iš kompiuterio nukopijuoti į telefoną. Įsitikinkite, kad telefonas ir kompiuteris yra prijungti prie to paties tinklo, tuomet įjunkite „Belaidę saugyklą“. Į kompiuterį įveskite telefono naršyklės adresų juostoje rodomus internetinius adresus.

< Susiejimas ir tinklai >

Wi-Fi prieigos taškas – taip pat galite naudoti savo telefoną su mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu. Susikurkite prieigos tašką ir pasidalinkite savo ryšiu. Daugiau informacijos pateikta „**Sharing your phone's data connection**“ (Dalinimasis telefono duomenų ryšiu).

Bluetooth susiejimas – leidžia nustatyti telefoną, net jeigu dalinatės Interneto ryšiu arba ne.

Pagalba – nuspauskite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją „Wi-Fi“ prieigos taške ir „Bluetooth“ susiejimo funkcijoje.

Skrydžio režimas – perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra uždraudžiami.

PASTABA. Kad galėtumėte naudoti kredencialų saugyklą, turite nustatyti užrakinimo ekrano PIN arba slaptažodį.

Mobiliojo ryšio tinklai – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

VPN – parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

Garsas

Garso profilis – pasirinkite „Garsas“, „Tik vibravimas“ arba „Be garso“.

Garso lygis – sureguliuokite telefono garso nustatymus, kad jie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

Vibracijos stiprumas – leidžia nustatyti vibracijos stiprumą skambučiams, pranešimams ir liečiamiems atsiliepimams.

Tylos režimas – nustatykite savo Tylos režimą. **Nuspauskite, kad dabar įsijungtų Tylos režimas,** tada perjunkite, kad pasijungtų į Įjungta arba Išjungta. Galite suplanuoti taip, kad Tylus režimas įsijungtų automatiškai ir nustatyti jam išimtis.

Nustatykite tylos laiką: Nuspauskite jungiklį, kad persijungtų į Įjungta arba Išjungta. Taip pat galite nustatyti dienas ir laikus, kada Tylos režimas įsijungtų automatiškai.

Vibravimas: pažymėkite kuriems skambučiams arba pranešimams bus taikomas vibravimas esant tyliam režimui.

Įeinančių skambučių nustatymai

Blokuoti įeinančius skambučius: Pažymėkite varnele, kad blokuotų visus įeinančius skambučius.

Leisti pakartotinius skambučius: Pažymėkite varnele, kad leistų pakartoti skambutį kas 3 minutes.

Leidžiamų kontaktų sąrašai: Nurodykite, kurie Kontaktų skambučiai bus leidžiami.

Automatinis atsakymas užblokuotiems skambučiams: Nustatykite, kaip jūs norite, kad automatiškai atsakinėtų į nutildytus skambučius.

Telefono melodija – nustatykite skambučiams melodijas. Taip pat galite pridėti melodiją nuspausdami ⊕ viršutiniame ekrano kampe.

Sumani melodija – pažymėkite varnele, kad triukšmingoje aplinkoje automatiškai padidintų telefono melodijos garsą.

Vibracija įeinančio skambučio metu – nustato įeinančio skambučio vibracijos Parinktis.

Švelni vibracija – pažymėkite varnele, kad nustatytų palaipsniui didėjančios vibracijos stiprumą iki jos nustatytos ribos.

Melodija kartu su vibracija – pažymėkite varnele, kad telefone nustatytų, kad įeinančių skambučiu metu kartu veiktų ir vibracija.

Balso pranešimai – bakstelkite **„Balso pranešimai“**, kad perjungtumėte į „Įjungta“ arba „Išjungta“ režimus. Jei ši funkcija įjungta, jūsų įrenginys įeinančius skambučius ir žinutes įrašo automatiškai.

Pranešimo garsas – leidžia pranešimams nustatyti garsą. Taip pat galite pridėti garsą, nuspausdami ⊕ viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

Lietimo atsakas ir sistema – naudojant įrenginį leidžia nustatyti papildomus dalykus (tonus ir /ar vibraciją).

Ekranas

< Pradžios ekranas >

Pagrindinio ekrano parinkimas – pagrindinį ekraną galite pasirinkti iš **„Pagrindinis“** ir **„EasyHome“**.

Nustatykite **Temą**, **Animaciją**, **Ekrano efektus, Tapetų** ar **Portretinį režimą.**

Home backup & restore – Jūs galite padaryti kopiją arba atkurti programų/valdiklių išdėstymus ir temas.

Pagalba – Palieskite norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją pradiniame ekrane.

< Užrakinti ekraną >

Pasirinkti ekrano užraktą – nustatyti ekrano užrakto tipą telefono apsaugai. Atverčiamas ekarnų rinkinys rodatis, kaip sukurti atrakinimo šabloną. Nustatykite **Ne, Bakstelėti, Atrakinimas, Šablonas, PIN** ar **Slaptažodis**.

Jei pasirinkote Šablono užrakto tipą , telefono įjungimo metu ar prikeliant ekraną, jums rikės nupiešti atrakinimo šabloną, kad atrakintumėte ekraną.

Ekrano braukimo efektas – nustato ekrano braukimo efekto parinktis. Pasirinkite iš **Ripple** (Pulsacija), **Dewdrop** (Rasos lašas), **Balta skylė**, **Particle** (Dalelė), ir **Crystal** (Krikštolas).

PASTABA. jei ekrano užrakinimo funkcija nustatytą į „Raštas“, ekrano perbraukimo efektas tampa „Rašto“ efektu.

Orų animacija – pažymėkite varnele, kad rodytų orų animaciją dabartinėje vietoje ar pirminiame mieste nustatytame Oras remiantis automatišku duomenų atnaujinimu.

Fonas – nustato jūsų Užrakinto ekrano foną. Pasirinkite jį iš **Galerijos** arba **Fonų galerijos.**

Nuorodos – leidžia pakeisti nuorodas **Braukiamame** Užrakinamame ekrane.

Savininko informacija – pažymėkite varnele, kad nustatytumėte koks įrenginio savininko vardas būtų rodomas ant Užrakinamo ekrano. Nuspauskite ⚙ kad įvestumėte tekstą, kuris bus rodomas kaip Savininko informacija.

Užrakto laikmatis – nustato laiką per kurį ekranas automatiškai užsirakina po to kai baigiasi nustatytas ekrano laikas.

Akimirksniu užrakinantis Maitinimo mygtukas – pažymėkite varnele, kad kai paspaudžiamas Maitinimo/Užrakto mygtukas, ekranas akimirksniu užsirakintų. Šis parametras ignoruoja Apsaugos užrakto laikmačio nustatymą.

< Priekiniai jutikliniai mygtukai >

Nustatykite, kad Priekiniai Jutikliniai Mygtukai būtų rodomi visų ekranų apačioje. Nustatykite kurie mygtukai bus rodomi, jų pozicijas juostoje, ir kaip jie atrodys. Pasirinkite mygtukus ir tvarką, temą ir foną.

< EKRANAS >

Šviesumas – nustatyti ekrano šviesumą. Norėdami, kad akumuliatorius veiktų geriausiu galimu režimu, naudokite blankiausią jums patogų ryškumą

Ekrano veikimo trukmėt – nustato, po kurio laiko ekranas išsijungia.

Ekrano išjungimo efektas – nustatomas ekrano išjungimo efektas. Pasirinkite iš funkcijų „Išnykimas“, „Juodoji skylė“, „Retro televizorius“.

Automatinis ekrano pasukimas – pažymėkite varnele, kad nustatytų telefono ekrano automatinį pasukimą pagal telefono orientacija (portretas arba kraštovaizdis).

Ekrano režimas – nustatomas ekrano režimas. Pasirinkite iš **„Įprastas“**, **„Ryškus“**, arba **„Natūralus“**.

Daydream – bakstelkite „Daydream“, kad perjungtumėte į „Įjungta“ arba „Išjungta“ režimus. Ši funkcija leidžia rodyti ekrano užsklandą telefonui esant miego režimu, kai jis yra prijungtas ir (arba) įkraunamas. Pasirinkite iš „Laikrodžio“, „Įkrovimo“, „Spalvų“, „Nuotraukų rėmo“ ir „Nuotraukų lentelės“.

< ŠRIFTAS >

Šrifto tipas – nustato šrifto tipą naudojamą telefone ir meniu.

Šrifto dydis – nustato šrifto dydį rodomą telefone ir meniu.

< SMART ON >

Smart ekranas – pažymėkite, kad išlaikytų ekraną nuo laiko kaitos, kai prietaisas aptinka į ekraną žiūrinčias jūsų akis.

Smart video vaizdas – pažymėkite, kad sustabdytumėte vaizdo įrašą, kai jis neaptinka į ekraną žiūrinčių jūsų akių.

< PAŽANGŪS NUSTATYMAI >

LED pranešimai – nuspauskite jungiklį, kad perjungtų jį į „On“ (Įjungta) arba „Off“ (Išjungta). „On“ (Įjungta) aktyvuos LED šviesą tokios spalvos, kokią nustatysite kiekvienam pasirinktam pranešimui.

Automatinis ekrano tono reguliavimas – pažymėkite, kad automatiškai reguliuojant ekrano ryškumą ir analizuojant vaizdo spalvą saugotumėte akumuliatoriaus energiją.

Ekrano fiksavimo sritis – leidžia nustatyti fiksuotą ekrano sritį. **Pasirinkite iš „Fiksuoti visą ekraną“** arba **„Fiksuoti dalį ekrano“**.

Vaizdo kraštinių santykio koregavimas – leidžia pakeisti atsisiųsto prašymo kraštinių santykį, kad atitiktų ekrano iškraipymą.

Bendras aprašas

< Gestai >

„On“ (Įjungtas)/ „Off“ (Išjungtas) ekranas – pažymėkite, kad „KnockON“ įgalintų ekraną įjungti ir išjungti. Greitai dukart nuspauskite ekrano centre, kad jis įsijungtų. Dukart nuspauskite Būsenos juostą tuščioje Pagrindinio ekrano vietoje arba Užrakinkite ekraną, kad ekranas išsijungtų. Kad gautumėte geriausią rezultatą, naudodami „KnockON“ funkciją nejudinkite telefono.

Įeinančio skambučio priėmimas – pažymėkite, kad įgalintų jus artinant telefoną prie ausies, automatiškai atsiliepti į įeinantį skambutį.

Melodijos pritildymas palaipsniui – pažymėkite, kad įgalintų jums pakelti telefoną nuo lygaus paviršiaus, kai palaipsniui pritildoma įeinančio skambučio melodija.

Įeinančių skambučių nutildymas – pažymėkite, kad įgalintų jus nutildyti įeinančius skambučius pasukus telefoną.

Žadintuvo atidėjimas arba išjungimas – pažymėkite, kad įgalintų paprastai pasukus įrenginį atidėti arba išjungti žadintuvą.

Sustabdyti vaizdo įrašą – pažymėkite, kad įgalintu lengvai pasukus telefoną sustabdyti rodomą vaizdo įrašą.

Perkelti Pagrindinio ekrano elementus – pažymėkite, kad įgalintų verčiant telefoną judinti piktogramas į kitą ekraną. Nuspauskite ir laikykite piktogramą ir verskite telefoną į kairę arba dešinę, tada atleiskite ant ekrano, kuriame norite padėti piktogramą.

Pagalba – Jūsų įrenginyje atidaro naudojimosi Gestų funkciją pagalbos vadovą.

Judesio jutiklio kalibravimas – Leidžia pagerinti vertimo ir jutiklio greičio tikslumą.

< Valdymas viena ranka >

Rinkimo klaviatūra – pažymėkite, kad įgalintų jus judinti rinkimo klaviatūrą į dešinę ar kairę įrenginio pusę. Paprastai nuspauskite rodyklę, kad ji judėtų į vieną arba į kitą pusę.

LG klaviatūra – pažymėkite, kad įgalintų judinti rinkimo klaviatūrą į dešinę arba kairę įrenginio pusę. Paprastai nuspauskite rodyklę, kad ji judėtų į vieną arba į kitą pusę.

Gestų valdymas – pažymėkite, kad įgalintų slenkant klaviatūrą į kairę ar dešinę sureguliuoti LG klaviatūros poziciją.

Užrakinimo ekranas – pažymėkite, kad įgalintų judinti PIN užrakinamą ekrano klaviatūrą į dešinę arba kairę įrenginio pusę. Paprastai nuspauskite rodyklę, kad ji judėtų į vieną arba į kitą pusę.

Priekyje esančių jutiklinių mygtukų braukimas – pažymėkite, kad priekyje esančius jutiklinius mygtukus galėtumėte braukti į kairę arba dešinę ir taip sureguliuoti mygtukų padėtį bei galėtumėte jais lengvai naudotis viena ranka.

Pagalba – parodo informaciją apie valdymo viena ranka veiksmus.

< Atmintis >

VIDINĖ ATMINTIS – galite stebėti naudojamą ir visa prieinamą atminties erdvę savo telefone.

< Akumuliatorius >

INFORMACIJA APIE AKUMULIATORIŲ

Akumuliatoriaus įkrovimo informacija yra rodoma akumuliatoriaus grafike kartu su likusiais įkrovimo procentais ir jo būkle.

Palieskite Akumuliatoriaus įkrovimo piktogramą, kad parodytų Akumuliatoriaus naudojimo ekraną, kur nurodomas akumuliatoriaus naudojimo lygis ir išsami informacija. Jis nurodo kurie komponentai ir programos naudoja daugiausiai akumuliatoriaus energijos. Nuspauskite vieną iš įrašų, kad pamatytumėte daugiau išsamios informacijos.

Akumuliatoriaus išsikrovimo lygis procentais būsenos juostoje – pažymėkite, kad Būsenos juostoje šalia baterijos piktogramos parodytų likusį akumuliatoriaus veikimo laiką.

AKUMULIATORIAUS TAUPYMAS

Nuspauskite Akumuliatoriaus taupymo jungiklį kad perjungtų į „On“ (Įjungta) arba „Off“ (Išjungta). Nuspauskite Akumuliatoriaus taupymą pasinaudodami šiais nustatymais:

Įjungia akumuliatoriaus taupymą – Nustato akumuliatoriaus įkrovimo procentų lygį, kuris automatiškai įjungs Akumuliatoriaus taupymą. Pasirinkite iš Nedelsiant, 10% akumuliatoriaus, 20% akumuliatoriaus, 30% akumuliatoriaus, ir 50% akumuliatoriaus.

AKUMULIATORIAUS TAUPYMO PUNKTAI

Automatinis sinchr. – pažymėkite, kad išjungtų Automatinį sichr., kai Akumuliatoriaus taupymas yra įjungtas.

Wi-Fi – pažymėkite, kad išjungtų Wi-Fi, kai duomenys nebenaudojami, tuo metu, kai Akumuliatoriaus taupymas yra įjungtas.

Bluetooth – pažymėkite, kad išjungtų Bluetooth, kai nesusijungę, tuo metu kai Akumuliatoriaus taupymas yra įjungtas.

Vibruoti palietus – pažymėkite, kad išjungtų papildomą lietimą, tuo metu kai Akumuliatoriaus taupymas yra įjungtas.

Ryškumas – pažymėkite, kad nustatytų ekrano ryškumą, kai Akumuliatoriaus taupymas yra įjungtas. Nuspauskite ⚙ kad pakeistumėte nustatymus.

Automatinis ekrano tono reguliavimas – pažymėkite, kad būtų įjungtas automatinis ekrano tono reguliavimas, kai yra nustatytas „Akumuliatoriaus energijos taupymas“.

Ekrano laukimas – pažymėkite, kad nustatytų ekrano laukimą, kai Akumuliatoriaus taupymas yra įjungtas. Nuspauskite Nustatymų piktogramą, kad pakeistumėte nustatymą.

LED pranešimai – pažymėkite, kad išjungtų LED apšvietimą, tuo metu,kai Akumuliatoriaus taupymas yra įjungtas.

< Programos >

Peržiūrėkite ir valdykite savo programas.

< Daugiaprocesis režimas >

Braukimas į šoną– žymės langelyje pažymėkite **„Braukimas į šoną“**, kad galėtumėte naudotis „Braukimas į šoną“ funkcija. (Žiūrėkite **„Braukimas į šoną“**.)

Dvigubas langas– žymės langelyje pažymėkite **„Dvigubas langas“**, kad galėtumėte naudotis „Dvigubo lango“ funkcija. (Žiūrėkite **„Dvigubas langas“**.)

Atskirtas vaizdas – žymės langelyje pažymėkite **„Atskirtas vaizdas“** ir visame ekrane bakstelkite nuorodą, kad automatiškai būtų rodomi du langai.

Pagalba – atidaromas pagalbos vadovas, kuris suteikia informacijos kaip naudotis jūsų įrenginyje esančiomis daugiaprocesinėmis funkcijomis.

< Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nepriklausomai nuo to, ar jūs dirbate, ar ne. Išjungdami šį nustatymą, išsaugosite baterijos energiją ir lėtesnį (ne eliminuojantį)duomenų naudojimą.

< Cloud (debesis) >

Pridėkite „claud“ sąskaitą, kad galėtumėte lengvai ir greitai naudotis „claud“ paslaugomis per LG programas.

< Guest mode (Svečio režimas) >

Kad apsaugotumėte savo privatumą arba apribotumėte prieigą prie tam tikrų programų savo vaikams, galite naudoti Svečio režimą.

Kai jūs savo telefoną skolinate kitiems, galite apriboti kiek programų gali būti rodoma. Iš anksto, nustatykite Svečio režimą ir pristitaikykite programas.

< Vietos prieiga >

Prieiga prie mano vietos – jei pažymėsite „Google“ vietos paslauga, telefonas apytikslę jūsų buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei

pasirinksite šią parinktį, jūsų bus klausiama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

GPS palydovai – jei pasirinksite GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

Wi-Fi ir mobili tinklo vieta – leidžia programoms naudoti duomenis iš tokių šaltinių, kaip Wi-Fi ir mobilūs tinklai , kad nustatyti apytikriai jūsų vietą.

< Sauga >

Užsifruokite telefoną – leidžia jums užšifruoti duomenis telefone jūsų saugumui. Jūsų paprašys įvesti PIN arba slaptažodį, savo telefono dešifravimui, kaskart kai jūs jį įjungiate.

Nustatyti SIM kortelės užraktą – nustatykite Micro-USIM kortelės užraktą arba pakeiskite Micro-USIM PIN kodą.

Matomas slaptažodžio rašymas – rodyti slaptažodį įvedant.

Telefono administratoriai – peržiūrėkite arba išjunkite telefono administratorius.

Nežinomi šaltiniai – leisti įdiegti nežinomas programas.

Patiktinti progr. – atmesti arba įspėti prieš programų, kurios gali sukelti žalą, instaliavimą.

Patikimi kredencialai – pažymėkite, kad suteiktumėte programoms priėjimą prie apsuagotų saugyklų koduotų sertifikatų ir susijusiais slaptažodžiais bei kita slapta informacija.

Įdiegti iš saugyklos – įdiekite koduotus sertifikatus, kurie saugomi įrenginio USB laikmenoje.

Valyti kredencialus – ištrinkite kredencialų turinį iš įrenginio ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

< Kalba ir įvestis >

Naudokite kalbos ir įvesties parametrus, jei norite pasirinkti kalbą, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

< Atsarginės kopijos kūrimas ir nustatymas iš naujo >

Pakeiskite savo parametrus parametrų ir duomenų valdymui.

Sukurti atsarginę mano duomenų kopiją – nustatykite sukurti atsarginę jūsų parametrų ir programų duomenų kopiją „Google“ serveryje.
Sukurti atsarginę paskyros kopiją – nustatykite padaryti atsarginę kopiją jūsų paskyros.
Automatinis atkūrimas – nustatykite atkurti jūsų parametrus ir programų duomenis, kai programos įrenginyje įdiegiamos pakartotinai.
LG atsarginės programos paslauga – dubliuoja visą informaciją esančią prietaise ir atstato ją jeigu duomenys būtų prarasti arba pakeisti.
Gamyklinių duomenų atkūrimas – atkurkite gamyklinius parametrus ir ištrinkite visus savo duomenis.

< Data ir laikas >

Naudokite **datos ir laiko** parametrus, jei norite nustatyti datos pateikimo formatą.

< Prieinamumas >

Prieinamumo parametrus naudokite norėdami konfigūruoti bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

PASTABA. Būtini papildomi papildiniai.

< Ryšys su kompiuteriu >

USB ryšio tipas – jūs galite nustatyti pageidaujamą režimą: **Tik įkrauti**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG programinė įranga** arba **siųsti nuotraukas (PTP).**
Klausti jungiantis – prašyti patvirtinti UBS ryšio režimą jungiantis prie kompiuterio.
Pagalba – peržiūrėkite informaciją apie USB ryšio tipo naudojimą.
PK Rinkinys – pažymėkite tai, kad programą LG PC Suite naudoti su Wi-Fi ryšiu. Įsidėmėkite, kad Wi-Fi tinklas bus prijungtas prie LG PC Suite per a Wi-Fi ryšį skyrelyje.
Telefonas ekrane – patikrinkite jį norėdami gauti Wi-Fi ryšio užklausą iš pasirodančio ekrane telefono.
Pagalba – LG programa.

< Priedas >

„QuickWindow case“ (dėklas) – suaktyvinkite norėdami tokias savybes kaip muzika, oras ir laikrodis, padaryti prieinamas mažu vaizdu, naudojant **„**QuickWindow case**“**.

USB saugojimas – Nustato „Plug & Pop“ savybę USB saugojimui. Pažymėkite varnele progr. pritaikymo skydelio parinktį norėdami automatiškai rodyti **progr. skydelį**, prijungiant OTG („On-the- Go“) USB kabelį. Nuspauskite **Redaguoti progr. skydelį**, kad pakeistumėte programas, kurias jūs norite padaryti prieinamas.

Ausinės – Nustato „Plug & Pop“ savybę ausinėms. Pažymėkite varnele **Progr. skydelio** parinktį, kad automatiškai rodytumėte progr. skydelį prijungdami ausines. Nuspauskite **Redaguoti progr. skydelį** norėdami pakeisti programas, kurias jūs norite padaryti prieinamas.

< Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisinę informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

PK programa (LG PC Suite)

LG kompiuterio programų paketas yra programinės įrangos paketas, padedantis sujungti telefoną su kompiuteriu, naudojant USB kabelį arba „Wi-Fi“. Prijungę telefono funkcijomis galėsite naudotis savo kompiuteryje.

Naudodami LG kompiuterio programų paketą...

- Kompiuteryje tvarkykite ir atkurkite turimą medijos turinį (muzikos įrašus, kino filmus, nuotraukas).
- Siųskitės multimedijos turinį į savo įrenginį.
- Sinchronizuokite įrenginyje ir kompiuteryje esančius duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyno įrašus).
- Kurkite įrenginyje esančių programų atsargines kopijas.
- Naujinkite įrenginyje esančią programinę įrangą.
- Darykite atsargines kopijas ir atkurkite savo įrenginį.
- Leiskite kompiuteryje esantį multimedijos turinį telefone.
- Darykite pastabų kopijas, kurkite jas, redaguokite savo įrenginyje

PASTABA. Norėdami sužinoti, kaip naudoti LG kompiuterio programų paketą, galite naudoti programos meniu „Pagalba“.

LG kompiuterio programų paketo programinės įrangos diegimas

LG kompiuterio programų paketo programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG tinklalapio.

1 Apsilankykite www.lg.com ir pasirinkite savo šalį.
2 Eikite į Parama > **MOBILI PARAMA** > **LG Mobilūs telefonai** > Pasirinkite modelį arba
Eikite **Parama** > **Mobilūs** > Pasirinkite modelį.
3 Spausti **PC Sync ŽINYNAI IR SIŲSTIS**,ir spausti **SIŲSTI, kad parsisųstumėte** “LG PC Suite“ programinę įrangą kompiuteriui.

Sistemos reikalavimai LG kompiuterio programų paketui

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz arba galingesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB (ar daugiau) RAM

PK programa (LG PC Suite)

- Vaizdo plokštė: 1024 x 768 ar didesnė raiška, 32 bitų (ar didesnė) spalvų kodavimo sistema
- HDD: 500 MB (ar daugiau) laisvos vietos standžiajame diske (priklausomai nuo išsaugotų duomenų talpos, gali reikėti daugiau laisvos vietos standžiajame diske)
- Būtina programinė įranga: LG integruotos tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ ar naujesnis

PASTABA. LG integruota USB tvarkyklė
LG integruota USB tvarkyklė reikalinga norint sujungti LG įrenginį su kompiuteriu. Ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate LG kompiuterio programų paketą.

Telefono sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefone esančius duomenis sinchronizuoti su kompiuteriu galima naudojant LG kompiuterio programų paketą. Galima sinchronizuoti adresatus, tvarkaraščius ir adresyno įrašus.

Procedūra atliekama taip:

1. Prijunkite telefoną prie kompiuterio (naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
2. Atsiras **USB jungties tipas**, pasirinkus **LG programinę įrangą**.
3. Sujungę paleiskite programą ir pasirinkite telefono skiltį iš kairėje ekrano pusėje esančių kategorijų.
4. Spustelėkite ir pasirinkite **Asmeninė informacija**.
5. Pažymėkite pageidaujamo sinchronizuoti turinio žymės langelius ir spustelėkite mygtuką **Sinchronizuoti**.

PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti LG kompiuterio programų paketą.

Adresatų perkėlimas iš seno įrenginio į naują

1 Eksportuokite adresatus kaip CSV failą iš seno įrenginio į PK, naudojantis sinchronizavimo programa.
2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite "LG PC Suite". Paleiskite programą ir prijunkite savo Android mobilųjį prie PK USB kabeliu.
3 Pagrindiniame meniu, rinkitės **Įrenginys** > **Importuoti į įrenginį** > **Importuoti adresatus**.
4 Pasirodys iššokantis langas importuojamo failo ir jo tipo pasirinkimui.
5 Šiame lange, spausti **Pasirinkti failą**. Windows Explorer atsiras.
6 Pasirinkti Adresatų failą importui į Windows Explorer ir spausti **Atidaryti.**
7 Spausti **Gerai.**
8 Pasirodys iššokantis langas su adresatais jūsų įrenginyje bei naujais adresatų duomenimis.
9 Jeigu duomenys jūsų PK adreasatuose ir įrenginio adresatuose dubliuojasi, atlikte LG PC Suite programoje reikalingus pakeitimus.
10 Spausti **Gerai**.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet http://www.lg.com/common/index.jsp → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę patogiai atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą naujesne versija internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

PASTABA. LG pasilieka teisę savo nuožiūra pateikti tik pasirinktų modelių programinės aparatinės įrangos naujinimus ir negarantuoja galimybės gauti programinės aparatinės įrangos naujesnės versijos visiems telefonų modeliams.

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas per „Over-the-Air“ (OTA)

Pritaikę šią priemonę ir naudodami programinės aparatinės įrangos naujinimo nuotoliniu būdu OTA galėsite patogiai naujinti savo telefone esančią programinę įrangą įdiegdami naujesnę jos versiją; jums nebereikės jungtis prie kompiuterio ir naudoti USB duomenų perdavimo kabelio. Šia priemone galima pasinaudoti tik tuomet, jei arba kai LG pasiūlo jūsų įrenginiui skirtą naujesnę programinės aparatinės įrangos versiją.

Pirmiausia galite patikrinti savo mobiliojo telefono programinės įrangos versiją:
Nustatymai > **Bendras** mygt. > **Apie telefoną** > **Atnaujinimų centras** > **Programinės įrangos naujinimas** > **Tikrinti, ar nėra atnaujinimų**.

PASTABA. Jūsų asmeniniai duomenis, įskaitant informaciją apie Google paskyrą ir kitas paskyras, sistemos program parametrai, bet kokios parsiųstos programos ir DRM licezija —gali būti prarasta, atnaujinant telefono programinę įrangą. Todėl, LG rekomenduoja pries atnaujinat programinę įrangą pasidaryti visų duomenų atsargines kopijas. LG neatsako už bet kokį asmeninių duomenų praradimą.

PASTABA. Ši savybė priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo, regiono ir šalies.

Apie ši vartotojo vadovą

Apie šį vartotojo vadovą

- Prieš naudodamiesi įrenginiu atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tada galėsite saugiai ir teisingai naudotis savo telefonu.
- Kai kurie paveikslėliai, šiame vadove, gali skirtis nuo esančių jūsų.
- Jūsų turinys gali skirtis nuo galutinio produkto, ar ar nuo programų, kurias teikia paslaugų teikėjai. Turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Šios instrukcijos versijos ieškokite LG tinklapyje www.lg.com.
- Programos Jūsų telefone ir jų funkcijos gali skirtis pagal šalį, regioną, ar įrangos specifikaciją. LG negali būti laikoma atsakinga už jokią veiklą klausimais, kurie kilo iš sukurtų taikomųjų priemonių teikėjų, kitų nei LG.
- LG negali būti laikoma atsakinga už veiklos ar nesuderinamumo klausimus, atsiradusius dėl registro parametrų ar operacinės sistemos programinė įrangos redagavimo. Bet koks bandymas pritaikyti savo operacinę sistemą, gali sukelti įrenginį ar jo taikymo sutrikimus.
- Programos, audio, tapetai, paveikslai, ir kita terpė, pateikta su jūsų telefonu licenzijuota ribotam naudojimui. jeigu šios programos bus naudojamos komerciniais ar kitais tikslas, galite pažeisti autorines teises. Kaip vartotojas, jūs pilnai atsakingas už nelegalų šios terpės naudojimą.
- Gali būti taikomi papildomi mokesčiai už duomenų perdavimo paslaugas, pavyzdžiui, pranešimus, įkėlimą ir atsisiuntimą, auto sinchronizaciją, arba naudojant vietos paslaugas. Siekiant išvengti papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų planą, atitinkantį jūsų poreikius. Dėl papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prekiniai ženklai

- LG ir LG logo yra registruoti LG Electronics prekiniai ženklai.
- Kiti prekiniai ženklai ir kopijavimo teisė yra jų tiesioginių savininkų nuosavybė.

DivX HD

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS: DivX® yra skaitmeninio vaizdo formatas sukurtas DivX, LLC - Rovi Korporacijos filialuose. Tai yra oficialus DivX Certified® įrenginys, praėjęs griežtus bandymus, kuriais buvo tikrinama, ar jis atkuria DivX vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE „DIVX“ VAIZDO RODYMĄ PRIREIKUS: šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti įsigytus „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) filmus. Kad gautumėte registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Jei norite gauti daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite vod.divx.com.

DDivX Certified® skirta aukštos kokybės DivX® vaizdo įrašams iki HD 720p leisti, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

DivX®, DivX Certified® ir susiję logotipai yra Rovi Korporacijos ar jos filialų prekiniai ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.

Dolby Digital Plus

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. Dolby, Dolby Digital Plus, ir dviguba D raidė yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.

PASTABA. Atvirojo kodo programinė įranga

Kad gautumėte atitinkamo šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite http://opensource.lge.com/

Su šaltinio kodu galima atsiųsti visų nurodytų licencijų sąlygas, atleidimo nuo atsakomybės sąlygas ir įspėjimus.

Priedai

Su telefonu galima naudoti šiuos priedus. **(Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)**

Kroviklis

Stereofoninės ausinės

Naudotojo vadovas

Duomenų kabelis

Micro-USIM išstūmimo įrankis

PASTABA.

- Visada naudokite tik LG priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Micro-USIM klaida	Neįdėta arba netinkamai įdėta Micro-USIM kortelė telefone.	Patikrinkite, ar Micro-USIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas arba esate už tinklo ribų.	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapį.
	Operatorius naudoja naujas tarnybas.	Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6~12 mėn. Jei taip, pakeiskite SIM artimiausiame tinklo paslaugų teikėjo skyriuje. Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami.	Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	

Trikčių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Programos nustatyti negalima	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Neteisingai surinktas numeris	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu.
	Įdėta nauja Micro-USIM kortelė.	Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų.
	Pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas.	Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN2 kodą.
Negalima įjungti telefono	Per trumpai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką.	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Patikrinkite įkrovos indikatorių ekrane.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas	Įkraukite akumuliatorių.
	Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema.	Įsitikinkite, ar telefonas kraunamas esant normaliai temperatūrai.
	Su kontaktais susijusi problema	Patikrinkite kroviklį ir ar gerai prijungėte prie telefono.
	Nėra įtampos	Įjunkite į kitą lizdą.
	Sugedęs kroviklis	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas kroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrų meniu ir išjunkite funkciją.
Neįmanoma siųsti / gauti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatsidaro	Nepalaikomas rinkmenos formatas	Suraskite palaikomus rinkmenų formatus.

Trikčių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Priimant skambutį neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate apsauginę plėvelę ar dėklą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garso meniu parametrų būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambutį	Kartais iškylanti programinės įrangos problema	Pabandykite atnaujinti programinę įrangą interneto svetainėje.

Kategorija Pakategorė	**Klausimas**	**Atsakymas**
BT „Bluetooth“ įrenginiai	Kokios funkcijos veikia su „Bluetooth“?	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pavyzdžiui, monofonines / stereofoninės ausines ar automobilinę laisvų rankų įrangą ir dalytis nuotraukomis, vaizdo įrašais, adresatais ir t. t. iš galerijos / adresatų meniu. Be to, jei FTP serveris sujungtas su suderinamu įrenginiu, galite dalytis saugyklos medijos turiniu.
BT „Bluetooth“ ausinės	Ar galiu klausytis muzikos per 3,5 mm laidines ausines, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės?	Kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės, visi sistemos garsai atkuriami tik per šias ausines. Vadinasi, jūs negalėsite klausytis muzikos per prijungtas laidines ausines.
Duomenys Adresatai Atsarginė kopija	Kaip sukurti atsarginę adresatų kopiją?	Adresatus galite sinchronizuoti iš telefono ir „Gmail™“.
Duomenys Sinchronizavima	Ar įmanoma sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Automatiškai sinchronizuojamas tik gautų laiškų aplankas. Kitus aplankus peržiūrėti galite palietę **mygtuką Meniu** ir **Aplankai** bei pasirinkę aplanką.
„Google™“ paslauga „Gmail“ prisijungimas	Ar prisijungti reikia kaskart, kai noriu naudotis „Gmail“?	Prisijungti prie „Gmail“ turėsite tik vieną kartą.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
„Google™“ paslauga „Google“ paskyra	Ar įmanoma filtruoti el. laiškus?	Ne, el. laiškų filtravimo funkcijos telefonas nepalaiko.
Telefono funkcija El. paštas	Kas nutiks, jei rašydamas el. laišką įjungsiu kitą programą?	Jūsų el. laiškas bus automatiškai išsaugotas juodraščiuose.
Telefono funkcija Skambučio tonas	Ar taikomas dydžio apribojimas .MP3 rinkmenai, kurią noriu nustatyti kaip skambėjimo toną?	Dydis neribojamas.
Telefono funkcija Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko su senesnėmis nei 24 val. žinutėmis. Ar galima tai pakeisti?	Jūs galite matyti tik tą pačią dieną gautų žinučių laiką.
Telefono funkcija Naršymas	Ar įmanoma telefone įdiegti kitą navigacijos programą?	Telefone galite įdiegti ir naudoti bet kurią „Play Store“ esančią ir su telefono aparatine įranga suderinamą programą.
Telefono funkcija Sinchronizavimas	Ar įmanoma sinchronizuoti mano adresatus iš visų mano turimų el. pašto paskyrų?	Sinchronizuoti galima tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (įmonės el. pašto serverio) adresatus.

Kategorija Pakategorė	**Klausimas**	**Atsakymas**
Telefono funkcija Laukimas ir pauzė	Ar įmanoma išsaugoti adresatą su laukimo ir pauzės funkcijomis numeriuose?	Jei adresatą perkėlėte su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, šių funkcijų naudoti negalėsite. Turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį. Kaip išsaugoti su laukimo ir pauzės funkcijomis: 1. Pradžios ekrane palieskite **telefono piktogramą**. 2. Surinkite numerį, tada palieskite **mygtuką Meniu**. 3. Palieskite Pridėti **2 sek. pauzę arba Pridėti laukimą**.
Telefono funkcija Sauga	Kokios yra telefono apsaugos funkcijos?	Jūs galite nustatyti telefoną reikalauti įvesti atrakinimo šabloną, prieš pasiekiant ar naudojant telefoną.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija Atrakinimo šablonas	Kaip sukurti atrakinimo šabloną?	1. Pradžios ekrane palieskite **mygtuką Meniu** . 2. Palieskite **Nustatymai > Užrakinimo ekranas**. 3. Palieskite **Pasirinkti ekrano užraktą > Šablonas**. Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpas mokymas apie atrakinimo šablono sukūrimą. 4. Sukonfigūruokite vieną kartą nupiešdami šabloną. Tada nupieškite dar kartą, kad patvirtintumėte. Atsargumo priemonės, į kurias būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šabloną. Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šabloną. Jei šabloną penkis kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Atrakinimo šabloną, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik penkis kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę, dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek. (Arba, jei nustatėte sukurti atsarginę PIN kodo kopiją, galite naudoti PIN kodo kopiją ir atrakinti šabloną).

Kategorija Pakategorė	**Klausimas**	**Atsakymas**
Telefono funkcija Atrakinimo šablonas	Ką daryti pamiršus atrakinimo šabloną, kai telefone nesukurta „Google“ paskyra?	Jei pamiršote šabloną: Jei bandydami prisijungti prie savo „Google“ paskyros telefone 5 kartus panaudojote neteisingą atrakinimo šabloną, spustelėkite mygtuką „Pamiršau šabloną“. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę „Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus. Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.
Telefono funkcija Atmintis	Kaip sužinosiu apie pilną atmintį?	Jūs gausite pranešimą.
Telefono funkcija Kalbos palaikymas	Ar galima pakeisti kalbą?	Telefone įdiegta daugybė kalbų. Norėdami pakeisti kalbą: 1.Pradžios ekrane palieskite **mygtuką Meniu** tada **Nustatymai**. 2. Palieskite **Bendras** mygt. > K**alba ir įvestis > Rinktis kalbą**. 3. Palieskite pageidaujamą kalbą.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Telefono funkcija VPN	Kaip nustatyti VPN?	VPN prieigos konfigūracija skiriasi priklausomai nuo įmonės. Norėdami sukonfigūruoti VPN prieigą iš telefono, turite gauti informaciją iš įmonės tinklo administratoriaus.
Telefono funkcija Ekrano skirtasis laikas	Mano ekranas išsijungia tik po 15 sekundžių. Ar galiu pakeisti foninio apšvietimo išsijungimo laiką?	1. Pradžios ekrane palieskite **mygtuką Meniu** . 2. Palieskite **Nustatymai > Ekranas.** 3. Ekrano parametruose palieskite **Ekrano skirtasis laikas.** 4. Palieskite norimą ekrano foninio apšvietimo trukmę.
Telefono funkcija „Wi-Fi“ ir 3G	Jei pasiekiamos abi „Wi-Fi“ ir 3G funkcijos, kurią paslaugą naudos mano telefonas?	Naudojant duomenis pagal numatytuosius parametrus telefonas naudos „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys telefone įjungtas). Tačiau apie funkcijų persijungimus pranešimai nėra teikiami. Norėdami sužinoti, kuris duomenų ryšys naudojamas, ieškokite 3G arba „Wi-Fi“ piktogramas ekrano viršuje.
Telefono funkcija Pradžios ekranas	Ar galima iš pradžios ekrano pašalinti programos piktogramą?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol dešinės ekrano pusės viršuje atsiras šiukšlių dėžės piktograma. Neatleidę pirštų nuvilkite piktogramą į šiukšlių dėžę.

Kategorija Pakategorė	**Klausimas**	**Atsakymas**
Telefono funkcija Programa	Atsisiunčiau programą, bet ji sukėlė daugybę klaidų. Kaip ją pašalinti?	1. Pradžios ekrane palieskite **mygtuką Meniu** . 2. Palieskite **Nustatymai** > **Bendas** mygt. > **Programos** > **Atsisiųsta**. 3. Palieskite programą, tada **Išdiegti**.
Telefono funkcija Kroviklis	Ar įmanoma įkrauti telefoną naudojant USB duomenų kabelį ir neįdiegus reikiamos USB tvarkyklės?	Taip, telefoną galima įkrauti naudojant USB kabelį, net jei reikiamos tvarkyklės nėra įdiegtos.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar galima naudoti muzikos rinkmenas žadintuvui?	Taip. Žadintuvo nustatymuose pasirinkite dainą, kuri skambės kaip žadintuvo tonas.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar žadintuvo tonas bus girdimas išjungus telefoną?	Ne, tokia funkcija nepalaikoma.
Telefono funkcija Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvą, kai skambėjimo tonas nustatytas kaip „Išjungta“ arba „Vibruoti“?	Žadintuvas užprogramuotas taip, kad būtų girdimas net nustačius prieš tai paminėtas būsenas.

Kategorija Pakategorė	Klausimas	Atsakymas
Atkūrimo sprendimas Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas)	Kaip atkurti gamyklinius parametrus, jei negaliu įjungti telefono parametrų meniu?	Jei nepavyksta atkurti pradinės telefono būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas).

LATVIEŠU

Lietotāja rokasgrāmata

4G LTE* gatavs

* Lūdzu, noskaidrojiet pie tīkla operatora, vai 4G LTE ir pieejams jūsu USIM

- Ekrānu rādījumi un ilustrācijas var atšķirties tālrunī redzamajā saturā.
- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām. Visa šajā dokumentā minētā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šis tālrunis nav piemērots personām ar redzes traucējumiem.
- Autortiesības ©2014 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrētas preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....5

Svarīga piezīme 14

Iepazīšanās ar tālruni.....21

Tālruņa pārskats.....21
Micro-USIM kartes ievietošana 23
Tālruņa uzlādēšana.....23
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....25
Stereo austiņas ar mikrofonu.....26
Plug & Pop funkcija.....27

Sākuma ekrāns.....28

Padomi par skārienekrāna lietošanu 28
Sākuma ekrāns 29
Paplašinātais sākuma ekrāns 30
Sākuma ekrāna pielāgošana.....30
Atgriešanās nesen lietotajās programmās.....32
Paziņojumi.....32
Paziņojumu paneļa atvēršana 33
Indikatoru ikonas statusa joslā.....33
Ekrāntastatūra.....35

Google konta iestatīšana.....36

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm 37

Wi-Fi 37
Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem.....37
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu.....37
Bluetooth.....38
Tālruņa datu savienojuma kopīgošana ...39
Wi-Fi Direct 41
SmartShare 41
Satura baudīšana no tuvumā esošām ierīcēm.....42
Mākoņa satura lietošana.....42
Mākoņa lietošana.....43
Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli 43

Zvani.....45

Zvanīšana.....45
Zvanīšana kontaktiem.....45
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....45
Zvana skaļuma pielāgošana.....46
Otra zvana veikšana 46
Zvana iestatījumi 47

Kontakti.....48

Kontakta meklēšana 48
Jauna kontakta pievienošana.....48
Izlases kontakti.....48
Grupas izveide.....49

Ziņapmaiņa 50

Ziņas sūtīšana 50
Pavediena lodziņš 51
Ziņu iestatījumu maiņa 51

E-pasts.....52

E-pasta konta pārvaldība.....52

Darbošanās ar kontu mapēm.....52
E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana.....53

Kamera.....54
Iepazīšanās ar skatu meklētāju.....54
Papildu iestatījumu lietošana 55
Fotoattēla uzņemšana 56
Shot & Clear režīma izmantošana 56
Duālā kameras režīma izmantošana 57
Time catch uzņemšanas režīma iestatīšana.....58
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas.....58
No jūsu galerijas.....59

Videokamera.....60
Iepazīšanās ar skatu meklētāju.....60
Papildu iestatījumu lietošana 61
Ātrā videoklipa uzņemšana.....62
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas 62
No jūsu Galerijas.....63
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā 63
Skaņas tālummaiņas izmantošana.....63
Duālā ierakstīšanas režīma izmantošana.64
Izsekošanas tālummaiņas režīma izmantošana.....64

Funkcija 65
QuickMemo 65
QuickMemo iespēju lietošana 66
Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate 66
QuickTranslator funkcija 67
QSlide.....68
QuickTheater 69
QuickRemote funkcija.....69
Tiešraides tālummaiņa.....71
Tālummaiņa, lai izsekotu.....72
VuTalk 73
Pirms izmantošanas reģistrējiet VuTalk ..73
VuTalk iestatījumi.....73
Komunicējiet vizuāli ar VuTalk 74
LG SmartWorld 74
Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa 74
Kā lietot LG SmartWorld 75
On-Screen Phone ikonas.....75
On-Screen Phone funkcijas 76
Kā instalēt On-Screen Phone jūsu datorā.....76

Multivide 77
Galerija.....77
Attēlu skatīšana.....77
Video atskaņošana.....77
Foto rediģēšana.....77
Attēlu/video dzēšana.....78
Tapetes iestatīšana 78
Video 78
Videoklipa atskaņošana.....78
Mūzika 80
Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim 80

Saturs

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP) 80
Dziesmas atskaņošana 80
FM radio 82
Radiostaciju meklēšana 82

Utilītas 84
Slide Aside funkcija (Ātra uzdevumu pārslēgšana ar TRĪS pirkstiem) 84
Divkāršs logs 84
Modinātāja iestatīšana 85
Kalkulatora lietošana 86
Notikuma pievienošana kalendāram 86
Balss ierakstītājs 87
Skaņas vai balss ierakstīšana 87
Balss ieraksta nosūtīšana 87
Uzdevumu pārvaldnieks 87
Uzdevumi 88
POLARIS Viewer 5 88
Google+ 89
Balss meklēšana 89
Lejupielādes 89

Tīmeklis 90
Internets 90
Tīmekļa rīkjoslas lietošana 90
Web lapu skatīšana 90
Lapas atvēršana 91
Web meklēšana ar balsi 91
Grāmatzīmes 91
Vēsture 91
Chrome 91
Web lapu skatīšana 91
Lapas atvēršana 92
Sinhronizēšana ar citām ierīcēm 92

Iestatījumi 93
BEZVADU SAKARI UN TĪKLI 93
Skaņas 96
Displejs 97
Vispārīgi 100

Datora programmatūras (LG PC Suite) instalēšana 106

Programmatūras atjaunināšana 109
Programmatūras atjaunināšana 109

Par šo lietotāja rokasgrāmatu 111
Par šo lietotāja rokasgrāmatu 111
Preču zīmes 111
DivX HD 112
Dolby Digital Plus 112

Piederumi 113

Problēmu novēršana 114

Bieži uzdotie jautājumi 118

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga.

Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG remonta centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-D955 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu, augstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0.481 W/kg (10g) un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0.441 W/Kg (10g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas

futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Nodrošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

Izstrādājuma apkope un remonts

⚠ **BRĪDINĀJUMS.**
Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Šis produkts ir paredzēts parastai un normālai lietošanai. Šo telefonu iespējams izliekt plakanu līdz pat 180 grādiem uz ierobežotu laika periodu, bet to nevajadzētu liekt iekšup. Bojājumi, kurus radījusi nepareiza lietošana, tai skaitā, bet ne tikai tīša liekšana vai ilgstoša spēka iedarbība uz produktu, var neatgriezeniski sabojāt displeju un/vai telefona citas daļas un funkcijas.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītīm.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.

- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot ieplaisājušu vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.
- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžāvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams izmantojiet savu tālruni temperatūrā starp 0ºC un 40ºC. Tālruņa pakļaušana ļoti zemām vai augstām temperatūrām var izraisīt bojājumus, darbības traucējumus un pat eksploziju.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparatūru vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparatūru. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot austiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

PIEZĪME. Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis austiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķimikāliju tuvumā.

- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu pirms tā nomaiņas.

- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.
- Jūsu drošībai, neizņemiet akumulatoru, kas iestrādāts produktā.
- Neatstājiet telefonu karstā vai aukstā vietā, jo tas var pasliktināt telefona darbību.
- Neveiciet akumulatora nomaiņu pats. Akumulatoru iespējams sabojāt, kas savukārt var radīt pārkaršanu un traumas. Akumulatora nomaiņa jāveic pilnvarotam pakalpojumu sniedzējam. Akumulators ir jānodod otrreizējai pārstrādei vai jānodod atkritumos atsevišķi no sadzīves atkritumiem.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka tālruņa modelis **LG-D955** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē **http://www.lg.com/global/declaration**

Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni http://opensource.lge.com/.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.

2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.

3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.

2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.

3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.

4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Svarīga piezīme

Pirms sākat lietot tālruni, lūdzu, izlasiet šo informāciju!

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālruņa atmiņa

Kad jūsu tālruņa atmiņā ir mazāk par 10% telpas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Pārbaudiet sava tālruņa atmiņa un izdzēsiet dažus datus, tādus kā programmas un ziņas, lai būtu pieejams lielāks atmiņas apjoms.

Lai atinstalētu programmas:

1 Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgi** > **Aplikācijas**.

2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.

3 Pieskarieties pie **Atinstalēt**.

2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Paildziniet akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paildzinātu akumulatora kalpošanas laiku:

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Gmail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.
- Izmantojot lejupielādētās aplikācijas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

PIEZĪME. Ja nejauši nospiežat Ieslēgšanas/izslēgšanas/Bloķēšanas taustiņu, kamēr ierīce ir Jūsu kabatā, ekrāns automātiski izslēgsies, lai taupītu akumulatora jaudu.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:

- Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgi** > **Par tālruni** > **akumulators.**

Tiek parādīts akumulatora statuss (lādējas vai nelādējas) un uzlādes līmenis (procentos).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu:

- Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > cilne **Vispārīgi** > **Par tālruni** > **Akumulators** > **Akumulatora lietošana**.

Ekrānā tiek parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiek parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš tālruņa pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja tas ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā tiek parādīts saraksts ar programmām vai pakalpojumiem, kas izmanto akumulatora enerģiju (no lielākā enerģijas patēriņa uz mazāko).

3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas

⚠ **BRĪDINĀJUMS.**

Ja instalējat un lietojat operētājsistēmu, ko nav nodrošinājis ražotājs, tas var izraisīt nepareizu tālruņa darbību. Turklāt tiks anulēta tālruņa garantija.

Svarīga piezīme

⚠ **BRĪDINĀJUMS.**

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, no pakalpojuma Google Play. Ja programmas tālrunī netiek instalētas pareizi, tālrunis var nedarboties kā paredzēts vai var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi ar šīm programmām saistītie dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.

4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas shēmu, lai nodrošinātu savu tālruni. Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > **cilne Displejs** > **Bloķēt ekrānu** > **Atlasīt Ekrāna bloķēšanu** > **Raksts**. Tas atver ekrānu, kas vedīs caur paraugu, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas rakstu. Kā drošības līdzeklis jums ir jāizveido dublējuma PIN kods gadījumam, ja aizmirstat savu atbloķēšanas rakstu.

Uzmanību: Pirms atbloķēšanas raksta uzstādīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties dublējuma PIN, kuru izveidojāt, kad izveidojāt savu atbloķēšanas rakstu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS.**

Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu.

Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsit nepareizu rakstu, nevarēsit piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm.

Ja esat aizmirsis savu rakstu, PIN vai Paroli:

< Ja esat aizmirsis savu rakstu >

Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

< Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli >

Ja esat aizmirsis savu PIN vai Paroli, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi.

Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti.

PIEZĪME. Ja neesat pieteicies savā Google kontā un esat aizmirsis savu atbloķēšanas rakstu, jums būs jāievada savs dublējuma PIN kods.

5. Pilnās atiestatīšanas izmantošana (rūpnīcas atiestatīšana)

Ja jūsu tālrunis neatjaunojas oriģinālajā stāvoklī, izmantojiet pilno atiestatīšanu (rūpnīcas atiestatīšanu), lai to inicializētu.

1 Izslēdziet tālruni.

2 Nospiediet un turiet **Ieslēgšanas/bloķēšanas taustiņu + skaņas samazināšanas taustiņu** tālruņa aizmugurē.

3 Kad parādās LG logo, atlaidiet **taustiņu IESLĒGT/IZSLĒGT/BLOĶĒT** + **taustiņu KLUSĀK**, pēc tam vēlreiz nospiediet un turiet **taustiņu KLUSĀK** + **taustiņu SKAĻĀK**.

4 Kad tiek parādīts rūpnīcas atiestatīšanas ekrāns, atlaidiet visus taustiņus.

5 Atlasiet **Jā**, izmantojot **taustiņu SKAĻĀK/KLUSĀK**, un nospiediet **taustiņu IESLĒGT/IZSLĒGT/BLOĶĒT**, lai turpinātu, vai atlasiet **Nē**, izmantojot **taustiņu SKAĻĀK/KLUSĀK**, un nospiediet **taustiņu IESLĒGT/IZSLĒGT/BLOĶĒT**, lai atceltu.

Svarīga piezīme

6 Atlasiet **Jā**, izmantojot **taustiņu SKAĻĀK/KLUSĀK**, un nospiediet **taustiņu IESLĒGT/IZSLĒGT/BLOĶĒT** vēlreiz, lai apstiprinātu, vai atlasiet **Nē**, izmantojot **taustiņu SKAĻĀK/KLUSĀK**, un nospiediet **taustiņu IESLĒGT/IZSLĒGT/BLOĶĒT**, lai atceltu.

⚠ **BRĪDINĀJUMS.**

Ja veiksiet pilno atiestatīšanu, visas lietotāja programmas, lietotāja dati un DRM licences tiks dzēstas. Pirms pilnās atiestatīšanas veikšanas atcerieties veikt jebkādu svarīgu datu dublēšanu.

6. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka vienlaicīgi var darboties vairākas programmas. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu, ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

1 Pieskarieties un turiet **Sākuma pogu** . Tiks attēlots pēdējo lietoto aplikāciju saraksts.

2 Piesitiet aplikācijai, kam vēlaties piekļūt. Tas neapturēs iepriekš lietotās aplikācijas darbību tālruņa fonā. Noteikti piesitiet **Atpakaļ** taustiņam lai izietu no aplikācijas pēc tās izmantošanas.

- Lai apturētu aplikācijas, piesitiet **Uzdevumu pārvaldniekam** no pēdējo lietoto aplikāciju saraksta, tad piesitiet **Apturēt vai Apturēt visu.**
- Lai noņemtu aplikāciju no pēdējo lietoto aplikāciju saraksta, pavelciet aplikācijas priekšskatījumu pa kreisi vai pa labi. Lai nodzēstu visas aplikācijas, piesitiet **Nodzēst visu.**

7. Mūzikas, fotogrāfiju un video pārsūtīšana, izmantojot Media sync (MTP)

1 Piesitiet > > **Aplikāciju** cilne > **Iestatījumi** > **Vispārīgā cilne** > **Krātuve,** lai pārbaudītu datu nesēju.
2 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
3 Jūsu tālruņa ekrānā parādīsies **Izvēlieties USB** savienojuma režīmu, **Izvēlieties Media sync (MTP) iespēju.**
4 Atveriet atmiņas mapi savā datorā. Jūs varat apskatīt lielapjoma atmiņas saturu savā datorā un pārsūtīt failus no datora uz ierīces atmiņas mapi un otrādi.
5 Pēc failu nosūtīšanas statusa joslu pārbīdiet uz leju un piesitiet pievienots un izvēlieties **Uzlādēt tālruni** no **USB savienojumu** veida saraksta.

8. Turiet tālruni portretorientācijā

Turiet mobilo tālruni vertikāli, kā to darāt ar parastu tālruni. Tālrunim ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmuguri; pretējā gadījumā tas var ietekmēt tālruņa veiktspēju.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

9. Ja ekrāns sastingst

Ja ekrāns sastingst vai tālrunis nereaģē uz lietotāja darbībām:

Nospiediet un desmit sekundes turiet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas** taustiņu, lai izslēgtu tālruni. Ja tas nepalīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

10. Nepievienojiet tālruni, ieslēdzot/izslēdzot datoru

Pārliecinieties, vai esat atvienojis savu tālruni no datora, ieslēdzot vai izslēdzot datoru, jo tas var izraisīt datora darbības kļūmes.

11. Aparatūras taustiņu kontroles režīms

Ja Jūsu tālruņa displejs ir bojāts vai salauzts, Jūs varat atbildēt uz ienākošo zvanu, pabeigt zvanu vai izslēgt modinātāju, izmantojot aparatūras taustiņus.

1 Izslēdziet savu tālruni.
2 Nospiediet **taustiņu IESLĒGT/IZSLĒGT/BLOĶĒT** un vienlaicīgi **taustiņu KLUSĀK + taustiņu SKAĻĀK** un turiet ilgāk par 6 sekundēm, lai atvērtu aparatūras taustiņu vadības režīmu.
3 Nospiediet **taustiņu SKAĻĀK/KLUSĀK**, lai ritinātu uz vēlamo opciju, pēc tam nospiediet **taustiņu IESLĒGT/IZSLĒGT/BLOĶĒT**, lai apstiprinātu.

- **Atbildiet uz zvanu:** vienlaicīgi nospiediet **taustiņu KLUSĀK + taustiņu SKAĻĀK**.
- **Beigt zvanu:** Nospiediet **Ieslēgšanas/izslēgšanas/Bloķēšanas** taustiņu zvana laikā.
- **Apturēt modinātāju:** Zvanot modinātājam, nospiediet un pieturiet **Skaļuma palielināšanas vai Skaļuma samazināšanas taustiņu,** lai apturētu modinātāju.

PIEZĪME. Ja lietojat tālruni ar saplēstu displeja stiklu, Jūsu tālrunis var saplīst vēl vairāk vai varat gūt savainojumu. Noteikti apmeklējiet LG autorizētu apkalpošanas centru, lai salabotu tālruni.

Iepazīšanās ar tālruni

Tālruņa pārskats

Priekšējās kameras objektīvs

Tuvuma sensors

Klausules skaļrunis

Paziņojumu LED

Skārienekrāns

Atgriešanās taustiņš

- Atgriezieties iepriekšējā ekrānā. Izejiet no programmas pēc tās lietošanas.

Sākuma taustiņš

- No jebkura ekrāna atgriezieties sākuma ekrānā.

Izvēlnes taustiņš

- Skatiet pieejamās iespējas.

PIEZĪME. Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēts skārienekrāns.

⚠ **BRĪDINĀJUMS.**

Nepārklājiet šķidro kristālu displeja tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

Iepazīšanās ar tālruni

SIM kartes turētājs

Izstumšanas pogas atvērums

Mikrofons

Infrasarkano staru LED

Aizmugurējās kameras objektīvs

Zibspuldze

Skaļuma regulēšanas taustiņi

- **Sākuma ekrānā:** pielāgojiet zvana skaļumu
- **Sarunas laikā:** pielāgojiet klausules skaļumu
- **Ieraksta atskaņošanas laikā:** plūdeni regulējiet skaļumu

Skaļrunis

Mikrofons

Austiņu ligzda

Lādētāja/USB ports

Ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņš

- Nospiediet un turiet šo taustiņu, lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni
- Nospiediet un bloķējiet ekrānu.

NFC pieskāriena punkts

⚠ BRĪDINĀJUMS.

- Šī daļa ietver baterijas nodalījumu Lūdzu, neatveriet aizmugurējo vāku.
- Uzmanieties, lai nesabojātu tālruņa NFC pieskāriena pnuktu, kas ir daļa no NFC antenas.

PIEZĪME. Šī produkta aizmugurējais vāciņš izmanto pašatjaunojošu tehnoloģiju - dažās minūtēs pats salabo nelielas skrambas. Nelielas skrambas ir tās, kas radušās no parastas un normālas telefona lietošanas. Skrambas, kas radušās no abrazīvas virsmas, nepareizas lietošanas, tai skaitā, bet ne tikai tīši radītas skrambas, un bojājumi, kas radušies produkta nokrišanas vai nomešanas rezultātā, var nepazust. Pašatjaunošanas rezultāti var atšķirties atkarībā no bojājuma apjoma, kā arī citiem apstākļiem. Jebkāda pašatjaunošanas garantija ar šo tiek skaidri izslēgta.

Izņemšanas poga ir neliels apaļš atvērums turētāja apakšā. Lai ievietotu jaunu mikro USIM karti:

Micro-USIM kartes ievietošana

Pirms sākat lietot tālruni, var būt nepieciešams ievietot Micro-USIM karti.

Izstumšanas poga ir neliels, apaļš atvērums tieši virs turētāja durtiņām. Lai ievietotu jaunu Micro-USIM karti:

1 Ievietojiet tālruņa komplektācijā ietilpstošo Micro-USIM izstumšanas rīku (vai smalku adatu) izstumšanas pogas atvērumā un stingri, bet uzmanīgi piespiediet, līdz tiek izstumts turētājs.

2 Izņemiet turētāju un ievietojiet tajā Micro-USIM karti, ar tās kontaktiem vērstiem uz āru un nošķelto stūri — uz leju. Karti atbilstoši ievietot turētājā var tikai vienā veidā.

3 Uzmanīgi ievietojiet turētāju slotā un viegli iestumiet to atpakaļ tālrunī.

PIEZĪME. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

Tālruņa uzlādēšana

Uzlādējiet akumulatoru pirms pirmās izmantošanas. Baterijas uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Ierīces uzlādei var izmantot arī datoru, savienojot tos caur USB kabeli.

Iepazīšanās ar tālruni

⚠ BRĪDINĀJUMS.
Izmantojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabeļus. Neapstiprinātu lādētāju, akumulatoru vai kabeļu izmantošana var izraisīt lēnāku baterijas uzlādi vai arī tiks attēlots uznirstošais paziņojums saistībā ar lēnu uzlādi. Vai arī tas var izraisīt akumulatora eksplodēšanu vai ierīces bojājumus, kas netiek ietverti garantijā.

Lādētāja ports atrodas tālruņa apakšdaļā. Pievienojiet vienu uzlādes kabeļa galu tālrunim, bet otru — elektrības kontaktligzdai.

PIEZĪME.
Lai pagarinātu akumulatora darbības laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.
- Neatveriet aizmugurējo vāciņu tālruņa uzlādes laikā.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrunis kādu brīdi netiek lietots, ekrāns tiek automātiski izslēgts un bloķēts. Tādējādi var izvairīties no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīt akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu** lai bloķētu tālruni.

Ja, iestatot ekrāna bloķēšanu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas un bloķēšanas taustiņu**. Tiks parādīts ekrāns bloķēšanas režīmā. Pieskarieties bloķēšanas režīma ekrānam un bīdiet to jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

KnockON funkcija

Jūs varat bloķēt vai atbloķēt ekrānu, vienkārši dubulti pieskaroties tam.Lai aktivizētu KnockON funkciju

1 Pieskarieties > > **Iestatījumi** > **cilne Vispārīgi** > **Žesti**.

2 Ievietojiet atzīmi pie **Ekrāna ieslēgšanas/izslēgšanas.**

Divreiz ātri pieskarieties ekrāna centram, lai atbloķētu ekrānu. Lai bloķētu ekrānu, divreiz pieskarieties statusa joslai jebkurā ekrānā (izņemot kameras skata meklētājā) vai tukšā apgabalā Sākuma ekrānā.

PIEZĪME. Ieslēdzot ekrānu, pārliecinieties, vai neesat aizsedzis tuvuma sensoru. Šāda rīcība uzreiz izslēgs ekrānu, lai novērstu neparedzētu ieslēgšanos jūsu kabatā vai somā.

Stereo austiņas ar mikrofonu

Ar pievienotām austiņām, Jūs varat baudīt mūziku vai video ar stereo skaņu un viegli veikt pārslēgšanu no mūzikas/video, lai atbildētu un pārtrauktu zvanus.

< Priekšpuse >

- Ienākošajiem zvaniem nospiediet, lai atbildētu vai pārtrauktu zvanu.
- Klausoties mūziku, nospiediet, lai pārtrauktu atskaņošanu vai to atjaunotu. Nospiediet divreiz, lai atskaņotu nākošo ierakstu.

< Aizmugure >

1 Iespraudiet austiņas, kā parādīts attēlā.

2 Parādās aplikāciju panelis un varat izvēlēties aplikāciju, ko palaist.

PIEZĪME. Jūs varat rediģēt aplikācijas attēlošanai panelī un iestatīt, lai tās neparādītos aplikāciju panelī. Lūdzu skatīt **< Piederumi >**.

3 Ja ienāk zvans, kad austiņas pievienotas tālrunim, nospiediet [⊙], lai atbildētu uz zvanu.

4 Lai pārtrauktu zvanu vēlreiz nospiediet [⊙] .

Plug & Pop funkcija

Plug & Pop funkcija ļauj Jums ātri izvēlēties aplikācijas, ko izmantot, kad iespraustas austiņas vai On-the-Go ierīce, piemēram, pele vai tastatūra.

1 Iespraudiet austiņas vai OTG (On-the-Go) ierīci (t.i., peli, tastatūru, utt.).

2 Parādās aplikāciju panelis un varat izvēlēties aplikāciju, ko palaist.

PIEZĪME. Jūs varat rediģēt aplikācijas, ko attēlot panelī un iestatīt, lai tās neparādītos aplikāciju panelī.

- Pieskarieties [⌂] > [▦] > cilne **Aplikācijas** > [⚙] **Iestatījumi** > **cilne Vispārīgi** > **Piederumi** > **USB krātuve vai austiņas**.

Padomi par skārienekrāna lietošanu

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

Uzsist vai pieskarties – viens pirksts atlasa vienumu, saites, saīsnes un burtus ekrāna tastatūrā.

Pieskarties un turēt – pieskarieties un turiet vienumu ekrānā, tam pieskaroties un nepaceļot pirkstu, līdz notiek darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonai pieejamās opcijas, kontaktpersonu sarakstā pieskarieties un turiet kontaktpersonu, līdz parādās konteksta izvēlne.

Vilkt – pieskarieties un paturiet vienuma pirkstu, to nepaceļot, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta mērķa pozīcija. Varat pārvilkt vienumus sākuma ekrānā, lai mainītu to pozīciju.

Bīdīt vai slidināt – lai bīdītu vai slidinātu, ātri pārvietojiet pirkstu pār ekrānu, neapstājoties, kad jūs tam pieskaraties (lai nesāktu vilkšanu pārbīdīšanas vietā). Piemēram, jūs varat slidināt ekrānu uz augšu vai leju, lai ritinātu caur sarakstu, vai arī pārlūkot dažādus sākuma ekrānus, slidinot no kreisās uz labo (un otrādi).

Dubults uzsitiens – veiciet dubulto uzsitienu, lai mainītu tālummaiņu web lapai vai kartei. Piemēram, ātri izdariet dubulto uzsitienu web lapai, lai konkrēto daļu ietilpinātu ekrāna platumā. Jūs varat izdarīt dubulto piesitienu, uzņemot attēlu (izmantojot kameru), lai mainītu tālummaiņu, kad tiek izmantotas Kartes.

Savilkt, lai mainītu tālummaiņu – izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savelkošā vai izplestā kustībā, lai palielinātu vai samazinātu, izmantojot pārlūku vai kartes vai pārlūkojot attēlus.

Rotēt ekrānā – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna orientācija tiek noregulēta saskaņā ar fizisko ierīces stāvokli.

PIEZĪME.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir sākuma punkts daudzām aplikācijām un funkcijām, un tas ļauj Jums pievienot vienības, piemēram, aplikāciju saīsnes vai Google logrīkus, lai sniegtu Jums tūlītēju piekļuvi informācijai un aplikācijām. Tas ir noklusējuma audekls un piekļūstams no jebkuras izvēlnes, pieskaroties .

< Sākums >

< EasyHome >

❶ **Statusa josla** – Attēlo tālruņa statusa informāciju, ieskaitot laiku, signāla stiprumu, baterijas statusu un paziņojuma ikonas.

❷ **Logrīks** – Logrīki ir pašpietiekamas aplikācijas, kam var piekļūt caur Aplikāciju ekrānu vai Sākuma ekrānu, vai paplašināto sākuma ekrānu. Pretēji saīsnei, logrīks parādās kā ekrāna aplikācija.

❸ **Aplikāciju ikonas** – Piesitiet ikonai (aplikācija, mape, utt.), lai to atvērtu un lietotu.

❹ **Atrašanās vietas indikators** – Norāda, kuru Sākuma ekrāna audeklu Jūs skatāties.

❺ **Ātro taustiņu apgabals** – Nodrošina viena skāriena piekļuvi funkcijai jebkurā sākuma ekrāna audeklā.

❻ **Priekšējie skārientaustiņi**

PIEZĪME. Lai iestatītu **EasyHome** kā noklusējuma sākuma displeju, pieskarieties > > **Sistēmas iestatījumi** > cilnei **Displejs** > **Sākuma ekrāns** > **Izvēlēties sākuma ekrānu** > **EasyHome**.

Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus Sākuma ekrāna audeklus, lai nodrošinātu vairāk vietas ikonu, logrīku, u.c. pievienošanai.

- Bīdiet pirkstu pa kreisi vai pa labi pa Sākuma ekrānu.

Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam programmas, lejupielādes, logrīkus vai fona attēlus.

Lai pievienotu kādu objektu sākuma ekrānam:

1. Pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet.
2. Pievienošanas režīma izvēlnē atlasiet vienumu, ko vēlaties pievienot. Tad redzēsiet to kā pievienoto vienumu sākuma ekrānā.
3. Pārvelciet to vēlamajā virzienā un tad atlaidiet pirkstu.

PADOMS! Lai pievienotu aplikācijas ikonu Sākuma ekrānam no Aplikāciju izvēlnes, pieskarieties un turiet aplikāciju, ko vēlaties pievienot.

Lai noņemtu kādu objektu no sākuma ekrāna:

- **Sākuma ekrāns** > pieskarieties ikonai, kuru vēlaties noņemt, un turiet to > velciet to uz .

Lai pievienotu aplikāciju kā ātro taustiņu

- Aplikāciju izvēlnē vai Sākuma ekrānā pieskarieties un turiet aplikāciju ikonu un velciet to uz Ātro taustiņu apgabalu. Var pievienot līdz 7 aplikācijām.

Lai noņemtu aplikāciju no Ātro taustiņu apgabala

- Pieskarieties un turiet vēlamo ātro taustiņu un velciet to uz .

PIEZĪME. Aplikāciju taustiņu nevar noņemt.

Lai pielāgotu Aplikāciju ikonas Sākuma ekrānā

1. Pieskarieties un turiet aplikācijas ikonu līdz tā tiek atbloķēta no pašreizējās pozīcijas. Tad nometiet to ekrānā. Aplikācijas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
2. Pieskarieties aplikācijas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
3. Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

Atgriešanās nesen lietotajās programmās

1 Pieskarieties taustiņam **Sākums** un turiet to . Ekrāna uznirstošajā paziņojumā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.
2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Varat arī pieskarties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

Paziņojumi

Paziņojumi jūs brīdina par jaunu ziņojumu pienākšanu, kalendāra notikumiem un signāliem, kā arī par notiekošiem notikumiem, piemēram, ja gaidāt izsaukumu.
Kad paziņojums pienāk, tā ikona parādās ekrāna augšdaļā. Gaidāmo paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, un sistēmas ikonas, kas rāda tādas lietas kā Wi-Fi vai akumulatora stāvokli parādās labajā pusē.

PIEZĪME. Pieejamās opcijas var mainīties atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Paziņojumu paneļa atvēršana

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

Ātrās pārslēgšanas apgabals

Ātri pieskarieties pārslēgtaustiņam, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Pieskarieties un pieturiet taustiņu, lai piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlnei. Lai redzētu vairāk pārslēgtaustiņus, bīdiet pa kreisi vai pa labi. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu pārslēgtaustiņus.

QSlide aplikācijas

Pieskarieties QSlide app , lai atvērtu kā mazu logu Jūsu ekrānā. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu QSlide aplikācijas.

Pieskarieties, lai dzēstu visus paziņojumus.

Paziņojumi

Ir uzskaitīti pašreizējie paziņojumi, katrs ar īsu aprakstu. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties un velciet cilni virzienā uz ekrāna augšpusi.

Indikatoru ikonas statusa joslā

Indikatora ikonas parādās statusa joslā ekrāna augšpusē, lai ziņotu par neatbildētiem zvaniem, jauniem ziņojumiem, kalendāra notikumiem, ierīces statusu un citu.

Sākuma ekrāns

Ekrāna augšpusē parādītās ikonas sniedz informāciju par ierīces statusu. Zemāk esošajā tabulā ietvertās ikonas ir dažas no visizplatītākāajām.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Lidojuma režīms
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas
	Notiek saruna
	Neatbildēts zvans
	Bluetooth ieslēgts
	NFC ir ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauns balss pasts
	Jauna teksta vai multivides ziņa

Ikona	Apraksts
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Aktivizēts vibrācijas režīms
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Tālrunis ir savienots ar datoru caur USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Atrašanās vietas datu saņemšana no GPS
	Notiek datu sinhronizēšana
	Jauna Gmail ziņa
	Pieejama jauna Hangouts ziņa
	Izvēlieties ievades metodi

	Dziesma pašreiz tiek atskaņota		DLNA satura koplietošana
	Mobilais tīklājs ir aktīvs		DLNA mūzikas atskaņošana

PIEZĪME. Ekrānā parādītās ikonas var atšķirties atkarībā no jūsu reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.

Tastatūras lietošana un teksta ievade

Pieskarieties vienu reizi, lai nākamo ievadītu lielo burtu. Lai visus nākamos burtus ievadītu kā lielos burtus, veiciet dubultskārienu vai pieskarieties un turiet.

abc Pieskarieties, lai pārslēgtos uz zīmju un simbolu tastatūru.

Pieskarieties, lai pārslēgtu uz rokraksta režīmu.

Pieskarieties, lai ievadītu atstarpi.

Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja kā teksta ievades valodu izvēlaties franču vai spāņu valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, á). Piemēram, lai ievadītu burtu á, pieskarieties taustiņam a un turiet, līdz tuvināšanas taustiņš kļūst lielāks un tiek parādītas dažādu valodu alfabētu rakstzīmes. Pēc tam izvēlēties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, varat aktivizēt tīklu, lai pierakstītos savā Google kontā un izlemtu, kā izmantot Google pakalpojumus.

Lai iestatītu Google kontu:

- Piedāvātajā iestatīšanas ekrānā pierakstieties Google kontā.

  VAI
- Pieskarieties pie cilnes > > **Programmas** > izvēlieties Google programmu (piemēram, **Gmail**) > izvēlieties **Jauns**, lai izveidotu jaunu kontu.
- Ja jums ir Google konts, pieskarieties pie **Esošais**, ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie .

Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiek automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī.

Jūsu tālrunis tiek sinhronizēts ar jūsu kontaktiem, Gmail ziņojumiem, kalendāra notikumiem un citu šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošo informāciju (atkarībā no sinhronizēšanas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot pakalpojumu Gmail™ un izmantot citas Google pakalpojumu priekšrocības.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā. Izbaudiet bezvadu internetu, izmantojot Wi-Fi un nemaksājot ne santīma vairāk.

Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos tiek lietotas drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

PIEZĪME. Ja neatrodaties Wi-Fi zonā vai funkcija Wi-Fi ir iestatīta stāvoklī Izslēgts, jūsu mobilo sakaru operators var pieprasīt papildu maksu par mobilo datu lietošanu.

Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

1 Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > **cilne Tīkli** > **Wi-Fi**.

2 Iestatiet **Wi-Fi** stāvoklī **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.

3 Atkārtoti pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā esošo Wi-Fi tīklu sarakstu.
   - Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.

4 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.
   - Ja tīkls ir aizsargāts, jums ir jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).

5 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Bluetooth

Varat sūtīt datus, izmantojot Bluetooth un palaižot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts citos mobilajos tālruņos.

PIEZĪME.

- Uzņēmums LG nav atbildīgs par datu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju, zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu.
- Pārliecinieties, vai jūs kopīgojat un saņemat datus no uzticamām un pareizi aizsargātām ierīcēm. Ja ierīču starpā atrodas šķēršļi, tas var samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, it īpaši tās, ko nav pārbaudījusi vai apstiprinājusi Bluetooth īpašā interešu grupa (Special Interest Group — SIG) var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

Bluetooth ieslēgšana un tālruņa savienošanas pārī ar Bluetooth ierīci

Pirms pievienojat savu ierīci citai ierīcei, jūsu ierīce ir jāsavieno pārī ar šo ierīci.

1. Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > **cilne Tīkli** > iestatīt **Bluetooth** uz **IESLĒGTS.**
2. Vēlreiz pieskarieties pie izvēlnes **Bluetooth**. Jūsu tālrunis meklēs un parādīs visu diapazonā pieejamo Bluetooth ierīču ID.
3. Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties savienot pārī savu tālruni.

Kad savienojums pārī ir veiksmīgi izveidots, jūsu ierīcē tiks izveidots savienojums ar šo ierīci.

PIEZĪME. Dažām ierīcēm, īpaši austiņām un automašīnas brīvroku komplektiem, var būt iepriekš iestatīts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir iestatīts PIN kods, ievadiet to.

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Atbilstošajā programmā vai sadaļā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai objektu, piemēram, kontaktu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
2 Izvēlieties iespēju, lai sūtītu datus, izmantojot Bluetooth.

PIEZĪME. Atkarībā no datu veida iespējas izvēles veids var atšķirties.

3 Meklējiet ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija, un izveidojiet pāra savienojumu.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1 Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > **cilne Tīkli** > iestatīt **Bluetooth** uz **IESLĒGTS.**
2 Vēlreiz pieskarieties izvēlnei **Bluetooth** un atzīmējiet izvēles rūtiņu ekrāna augšā, lai jūsu telefons būtu redzams citām ierīcēm.

PIEZĪME. Lai izvēlētos laika ilgumu, kad jūsu ierīce ir redzama, pieskarieties pie > **Redzamības taimauts**.

3 Izvēlieties **Piekrist,** lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no šīs ierīces.

Tālruņa datu savienojuma kopīgošana

USB piesaiste un pārvietojamais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, kas noder, ja nav pieejams bezvadu savienojums. Tālruņa mobilo datu savienojumu var kopīgot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB piesaiste). Ja iestatīsit tālruni par pārvietojamo Wi-Fi tīklāju, tālruņa datu savienojumu varēsit vienlaikus kopīgot ar vairāk nekā vienu ierīci.

Ja tālruņa datu savienojums tiek kopīgots, statusa joslā parādās ikona un paziņojumu sadaļā — paziņojums.

Jaunāko informāciju par piesaisti un pārvietojamajiem tīklājiem, tostarp atbalstītajām operētājsistēmām un citiem datiem skatiet vietnē http://www.android.com/tether.

Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

Lai koplietotu Jūsu tālruņa datu savienojumu kā pārnēsājama Wi-Fi tīklāju

1 Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi > cilne Tīkli > Piesaistes iespējošana un tīkli > Wi-Fi tīklāja** slēdzis, lai aktivizētu.

2 Ievadiet paroli un pieskarieties **Saglabāt.**

PADOMS. Ja jūsu datorā darbojas operētājsistēma Windows 7 vai nesen izlaista operētājsistēmai Linux līdzīga operētājsistēma (piemēram, Ubuntu), parasti dators piesaistei nav jāsagatavo. Taču ja jūsu datorā darbojas vecāka operētājsistēmas Windows versija vai cita operētājsistēma, iespējams, jums ir jāsagatavo dators, lai izveidotu tīkla savienojumu, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kādas operētājsistēmas atbalsta USB piesaisti un kā tās konfigurēt, skatiet vietnē http://www.android.com/tether.

Lai pārdēvētu vai padarītu drošāku pārvietojamo tīklāju

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un padarīt drošu Wi-Fi tīklu.

1 Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Slestatījumi > cilne Tīkli > Piesaistes iespējošana un tīkli > Wi-Fi tīklājs**.

2 Pieskarieties pie **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
- Tiks atvērts dialoglodziņš **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju**.
- Varat mainīt tīklu SSID (nosaukumu), kas redzams citām personām Wi-Fi tīklu meklēšanas laikā.
- Varat arī pieskarties izvēlnei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu, izmantojot Wi-Fi aizsargāto pieeju 2 (WPA2) un iepriekš izsniegtu atslēgu (PSK).
- Pieskaroties drošības iespējai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Konfigurēt Wi-Fi tīklāju** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsit paroli, šo paroli vajadzēs ievadīt, kad izveidosit savienojumu starp tālruņa tīklāju un datoru vai citu ierīci. Varat izvēlnē **Drošība** iestatīt **Atvērts**, lai noņemtu drošību no jūsu Wi-Fi tīkla.

3 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

UZMANĪBU! Ja iestatīsit drošības iespēju Atvērts, jūs nevarēsit novērst citu personu neautorizētu piekļuvi tiešsaistes pakalpojumiem un var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu neautorizētu piekļuvi, saglabājiet drošības iespēju aktīvu.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct atbalsta tiešo savienojumu starp Wi-Fi iespējotām ierīcēm bez piekļuves punkta. Wi-Fi direct lielā baterijas enerģijas patēriņa dēļ tiek rekomendēts iespraust tālruni strāvas kontaktligzdā, izmantojot Wi-Fi Direct funkciju. Pirms tam pārbaudiet savu Wi-Fi un Wi-Fi Directed tīklu un pārliecinieties, ka lietotāji ir pievienoti vienam un tam pašam tīklam.

Lai ieslēgtu Wi-Fi Direct:

1. Sākuma ekrānā pieskarieties **taustiņam Izvēlne** > **Sistēmas iestatījumi** > **Wi-Fi.**
2. Pieskarieties **Wi-Fi Direct** ekrāna apakšā.
3. Atlasiet ierīci, ar kuru izveidot savienojumu, no skenēto ierīču saraksta.

SmartShare

Funkciju SmartShare varat ērti izmantot galerijas, mūzikas, video lietojumprogrammām utt.

Satura baudīšana, lietojot dažādas ierīces

Telefona saturu varat koplietot, lietojot dažādas ierīces. Pieskarieties , lai koplietotu galerijas, mūzikas, video un POLARIS Viewer 5 saturu.

Atskaņošana/sūtīšana

Atskaņot: saturu varat atskaņot, izmantojot televizoru, Bluetooth skaļruni vai tml.
Beam: saturu varat nosūtīt uz Bluetooth un SmartShare Beam atbalstītu ierīci.

- **SmartShare Beam:** satura ātra pārsūtīšana, izmantojot Wi-Fi Direct.

< Play >

< Beam >

Satura baudīšana no tuvumā esošām ierīcēm

Jūs varat izbaudīt saturu no tuvumā esošām ierīcēm (t.i., datora, NAS, mobilā telefona), lietojot **galerijas**, **mūzikas** un **video** lietojumprogrammu.

Ierīču savienošana

Savienojiet savu ierīci ar citām DLNA atbalstītām ierīcēm vienā Wi-Fi tīklā.

Citu ierīču meklēšana

1 Pieskarieties Tuvumā esošas ierīces, lai redzētu DLNA atbalstītas ierīces.
2 Izveidojiet savienojumu ar ierīci, lai skatītu saturu.

Mākoņa satura lietošana

Jūs varat izmantot mākoņa (t.i., Dropbox) saturu galerijas, mūzikas, video lietojumprogrammā utt.

Mākoņa lietošana

PIEZĪME. Atbalstītās funkcijas var atšķirties atkarībā no mākoņa. Datu izgūšana var aizņemt kādu laiku atkarībā no mākoņa.

1 Atlasiet mākoni galerijas, mūzikas, video lietojumprogrammā utt.
2 Atlasiet mākoni, ko vēlaties lietot, un piesakieties.
3 Pēc pieteikšanās varat lietot mākoņa saturu.
4 Iestatiet mākoņa iestatījumus, lai atlasītu lietojumprogrammu mākoņa lietošanai.

Datora savienojumi, izmantojot datora datu kabeli

Uzziniet, kā pievienot ierīci datoram, izmantojot datora datu kabeli, USB savienojuma režīmos.

Mūzikas failu, fotoattēlu un videoklipu pārsūtīšana, izmantojot USB lielapjoma atmiņas režīmu

1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.
2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Sistēmas iestatījumi** > **cilni** > **PC savienojums** > **Izvēlieties USB savienojuma veidu,** tad izvēlieties **Media sync (MTP).**
3 Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

Sinhronizēšana ar programmu Windows Media Player

Pārliecinieties, vai jūsu datorā ir instalēta programma Windows Media Player.

1 Lai tālruni pievienotu datoram, kurā ir instalēta programma Windows Media Player, izmantojiet USB kabeli.
2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Kad tālrunis ir pievienots, datorā tiek parādīts uznirstošais logs.
3 Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet programmu Windows Media Player.
4 Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu (ja nepieciešams).

5 Izvēlieties vajadzīgos mūzikas failus un velciet tos uz sinhronizēšanas sarakstu.
6 Sāciet sinhronizēšanu.

- Lai sinhronizētu saturu ar programmu Windows Media Player, ir jāizpilda šādas prasības.

Objekti	Prasības
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Programmas Window Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka

- Ja programmas Windows Media Player versija ir vecāka par 10. versiju, instalējiet 10. versiju vai jaunāku.

Zvani

Zvanīšana

1 Pieskarieties pie lai atvērtu tastatūru.
2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie .
3 Pieskarieties pie vai veiktu zvanu.
4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

PADOMS. Lai ievadītu zīmi "+" un veiktu starptautiskos zvanus, pieskarieties pie 0+ un turiet.

Zvanīšana kontaktiem

1 Pieskarieties pie lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt kontaktus**.
3 Sarakstā pieskarieties kontaktam, kuram vēlaties zvanīt .

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Ja saņemat zvanu bloķēšanas stāvoklī, turiet un bīdiet lai atbildētu uz ienākošo zvanu.
Lai noraidītu ienākošo zvanu, turiet un bīdiet .
Lai nosūtītu ātro ziņu, turiet un bīdiet **Noraidīt ar paziņojumu**.

PADOMS. Noraidīt ar paziņojumu
Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņas. Šī funkcija ir noderīga, ja saņemat zvanu sapulces laikā.

Zvana skaļuma pielāgošana

Lai pielāgotu ienākošā zvana skaļumu sarunas laikā, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa aizmugurē.

Otra zvana veikšana

1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie **Izvēlne** > **Pievienot zvanu** un sastādiet numuru. Tāpat varat skatīt nesen sastādīto numuru sarakstu, pieskaroties pie vai meklēt kontaktus, pieskaroties pie un izvēloties numuru, uz kuru vēlaties zvanīt.
2 Pieskarieties pie .
3 Zvanīšanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
4 Pieskarieties parādītajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties pie **Apvienot zvanus**, lai veiktu konferences zvanu.
5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu abīdiet paziņojumu joslu uz leju un izvēlieties ikonu **Beigt zvanu** .

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie un izvēlieties cilni **Zvanu žurnāls** .
Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

PADOMS!

- Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.
- Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , un pēc tam pie Dzēst visu, lai dzēstu visus ierakstītos objektus.

Zvana iestatījumi

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
2 Pieskarieties .
3 Uzsitiet uz **Zvana iestatījumi** un izvēlieties, kādas opcijas jūs vēlaties noregulēt.

Kontakti

Pievienojiet tālrunī kontaktus un sinhronizējiet tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana

Sākuma ekrānā

1 Pieskarieties pie lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2 Pieskarieties pie **Meklēt kontaktus** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.

Jauna kontakta pievienošana

1 Pieskarieties , ievadiet jaunās kontaktpersonas numuru, tad pieskarieties taustiņam **Izvēlne** . Izvēlieties **Pievienot kontaktiem** > **Izveidot jaunu kontaktu**.
2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties pie attēla apgabala.
Izvēlieties no **Uzņemt fotoattēlu vai Atlasīt no galerijas.**
3 Atlasiet kontaktpersonas tipu, pieskaroties pie .
4 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Izlases kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

Lai kontaktu pievienotu izlasei

1 Pieskarieties pie lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
3 Pieskarieties zvaigznītei kontakta vārda labajā pusē. Zvaigznīte tiks parādīta dzeltenā krāsā.

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta

1 Pieskarieties pie lai atvērtu kontaktu sarakstu.
2 Pieskarieties cilnei **Izlase** un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigznītei blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Grupas izveide

1 Pieskarieties Pieskarieties , lai atvērtu kontaktus.
2 Pieskarieties **Grupas** un pieskarieties izvēlnes taustiņam . Atlasiet Jauna grupa.
3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat iestatīt arī zvana toni.
4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.

PIEZĪME. ja dzēsīsiet grupu, šai grupai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie tiks saglabāti jūsu kontaktos.

Ziņapmaiņa

Jūsū tālrunī īsziņas un multiziņas ir apvienotas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie un pieskarieties pie lai atvērtu tukšu ziņu.
2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.

PIEZĪME. Samaksa tiek prasīta par katru nosūtīto īsziņu.

3 Pieskarieties laukam **Ievadīt ziņu** un sāciet rakstīt ziņu.
4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no iespējām: Pievienot tēmu, **Atmest, Pievienot, Grafika nosūtīšana**, **Ievietot smaidiņu vai Visas ziņas.**

TIP! Pieskarieties pie lai pievienotu failu.

5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc adresāta vārda/numura būs redzama jūsu ziņa. Atbildes tiks parādītas ekrānā. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.

⚠ **BRĪDINĀJUMS:**

- 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.
- Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā; par to tiek prasīta attiecīga samaksa.

Pavediena lodziņš

Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Ziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

- Sākuma ekrānā pieskarieties pie un pieskarieties taustiņam **Izvēlne**, pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi.**

E-pasts

Varat izmantot e-pasta programmu, lai lasītu citos pakalpojumos (kas nav Google Mail) saņemtās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange. Jūsu pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var nodrošināt jums nepieciešamos konta iestatījumus.

E-pasta konta pārvaldība

Kad pirmo reizi atvērsit programmu **E-pasts**, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs jums iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programma E-pasts parāda jūsu iesūtnes saturu.

Lai pievienotu citu e-pasta kontu:

- Pieskarieties pie > > cilne **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties > **Iestatījumi** > **Pievienot kontu**.

To change an email account's settings:

- Pieskarieties pie > > cilne **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties > **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi**.

To delete an email account:

- Pieskarieties pie > > cilne **Programmas** > **E-pasts** > pieskarieties > **Iestatījumi** > pieskarieties > **Noņemt kontu** > pieskarieties kontam, ko vēlaties izdzēst > **Noņemt** > izvēlējieties **Jā.**

Darbošanās ar kontu mapēm

Pieskarieties > > **cilnei Programmas** > **E-pasts**, pieskarieties un atlasiet **Mapes.**

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un nosūtītu ziņu

1 Atveriet programmu **E-pasts** un pieskarieties pie .
2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar semikoliem.
3 Pieskarieties lai pievienotu Cc/Bcc un pieskarieties .
4 Ievadiet ziņas tekstu.
5 Pieskarieties pie .

PADOMS! Kad iesūtnē tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, tiek atskaņots skaņas un vibrācijas paziņojums.

Kamera

Multi Point AF (automātiskās fokusēšanas) funkcija ļauj jums iegūt skaidrāku un dabisku attēlu, pat ja priekšmeti neatrodas centrā.

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties taustiņam **Programmas** > **Kamera** .

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

1. **Zibspuldze** – izvēlieties no **Izslēgta** , **Ieslēgta** , **Auto** .
2. **Pārslēgt kameru** – pārslēdziet aizmugurējās un priekšējās kameras objektīvu.
3. **Fotografēšanas režīms** – izvēlieties no **Standarta, Shot & Clear**, **Dinamisko toņu (HDR)**, **Panorāmas**, **VR panorāmas**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Duālās kameras**, **Time catch uzņemšanas**, **Intelligent auto**, **Sporta** vai **Nakts režīmiem**.
4. **Iestatījumi** – Pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
5. **Video režīms** – Lai pārslēgtos uz video režīmu, pieskarieties šai ikonai.
6. **Fotografēt**
7. **Galerija** – Piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

PIEZĪME. Pirms attēlu uzņemšanas pārliecinieties, ka kameras objektīvs ir tīrs.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie lai skatītu papildu iespējas.
Lai mainītu kameras iestatījumus, ritiniet sarakstu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam .

	Lai uzņemtu fotogrāfiju, pasakiet vienu no sekošajiem vārdiem: Siers, Smaids, Viskijs, Kimči vai LG.
	Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts fotoattēlā.
	Pieskarieties, lai izvēlētos fokusēšanas režīmu.
W10M	Atlasa fotoattēla izšķirtspēju. Ja izvēlēsieties lielu izšķirtspēju, faila izmērs palielināsies, un tas nozīmē, ka atmiņā spēsiet saglabāt mazāku skaitu fotogrāfiju.
	ISO novērtējums nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jūtīgāka kamera. Tas ir noderīgi tumšākos apstākļos, kad nevarat izmantot zibspuldzi.
AWB	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Piemēro māksliniecisku efektus jūsu attēliem.
	Ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsit atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsit skatīt attēlus kartē. **PIEZĪME.** Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.

	Izvēlieties kādu no aizslēga skaņām.
	Iestatiet skaņas taustiņu, vai to izmantot uzņemšanai vai tālummaiņai.
	Atver palīdzības ceļvedi, lai uzzinātu, kā funkcija darbojas.
	Atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.

PIEZĪME.

- Izejot no kameras režīma, dažiem iestatījumiem tiek atjaunotas to noklusējuma vērtības. Pirms uzņemat nākamo fotoattēlu, pārbaudiet kameras iestatījumus.
- Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Fotoattēla uzņemšana

1 Atveriet programmu **Kamera** vai pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
2 Fokusa logs parādīsies skatu meklētāja ekrāna centrā. Jūs varat arī uzsist jebkur ekrānā, lai nostādītu fokusu uz šo punktu.
3 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
4 Noklikšķiniet uz lai uzņemtu attēlu.

Shot & Clear režīma izmantošana

Šī funkcija ļauj kamerai identificēt priekšmetus, ko iespējams, nevēlaties savā fotogrāfijā. pēc fotogrāfijas uzņemšanas pieskarieties iezīmētajam priekšmetam*, lai to noņemtu, tad saglabājiet fotogrāfiju.

1 Atveriet kameras aplikāciju.
2 Pieskarieties REŽĪMS > **Shot & Clear**.

3 Pieskarieties , lai uzņemtu fotogrāfiju.
4 Pieskarieties jebkuram no iezīmētajiem priekšmetiem, lai tos noņemtu no fotogrāfijas, tad piesitiet .

* Uzņemot attēlu, kustīgie priekšmeti tiek attēloti kā pārtrauktas līnijas.

PIEZĪMES

- Uzņemiet attēlu pēc kameras nofiksēšanas vienā vietā.
- Ja priekšmeta krāsa ir līdzīga fonam, var noteikt tikai tā daļu vai to var būt grūti izdzēst.
- Ja kustīgais priekšmets ir pārāk mazs vai pārāk liels, to var būt grūti izdzēst.
- Ja priekšmeta kustības ir nenozīmīgas, tas var netikt noteikts.

Duālā kameras režīma izmantošana

Ļauj jums vienlaicīgi uzņemt attēlus ar priekšējo un aizmugures kameru, kombinējot to vienā attēlā.

1 Atveriet Kameras aplikāciju
2 Pieskarieties REŽĪMS > **Duālā kamera**.
3 Parādās neliels skatu meklētāja logs galvenajā skatu meklētāja ekrānā. Iestatiet savu uzņēmumu.

- Velciet nelielo skatu meklētāja logu, lai to pārvietotu uz vietu, kur vēlaties veikt uzņēmumu.
- Pieskarieties un turiet nelielo skatu meklētāja logu, lai mainītu izmēru, ja nepieciešams.
- Pieskarieties nelielajam skatu meklētājam, lai mainītu objektīvus starp galveno skatu meklētāju un mazo skatu meklētāju.

4 Pieskarieties , lai uzņemtu kombinēto attēlu.

Time catch uzņemšanas režīma iestatīšana

Iestata kameru, lai uzņemtu trūkstošos momentus, uzņemot piecus secīgus attēlus pirms pieskaršanās .

1 Atveriet Kameras aplikāciju.
2 Pieskarieties REŽĪMS > **Time catch shot**.
3 Pieskarieties lai uzņemtu attēlu.
4 Lai apskatītu momentus tieši pirms attēla uzņemšanas, pieskarieties attēla sīkattēlam Kameras ekrāna apakšā.
5 Atlasiet attēlus, ko vēlaties saglabāt, tad piesitiet ekrāna augšpusē.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties attēla sīkattēlam Kameras ekrāna apakšā, lai apskatītu pēdējo uzņemto attēlu.

	Pieskarieties, lai koplietotu fotoattēlu, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nosūtītu attēlu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
	Pieskarieties, lai izdzēstu attēlu.

PADOMS. Ja jums ir SNS konts, un tas ir iestatīts jūsu tālrunī, varat kopīgot fotogrāfiju ar SNS kopienu.

PIEZĪME. Ja multiziņas tiek sūtītas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie lai skatītu papildu iespējas.

Iestatīt attēlu kā – pieskarieties, lai lietotu fotoattēlu kā **kontakta fotoattēlu, sākuma ekrāna tapeti**, **bloķēta ekrāna tapeti**.

Pārvietot – pieskarieties, lai pārvietotu attēlu citā vietā.

Kopēt – pieskarieties, lai kopētu atlasīto fotoattēlu un saglabātu to citā albumā.

Kopēt Clip Tray – pieskarieties, lai kopētu fotogrāfiju un saglabātu to Clip Tray starpliktuvē.

Pārdēvēt – pieskarieties, lai rediģētu atlasītā fotoattēla nosaukumu.

Rotēt uz kreiso/labo – lai rotētu pa kreisi vai pa labi.

Apgriezt – apgriezt fotoattēlu. Pārvietojiet pirkstus ekrānā, lai atlasītu izgriežamo apgabalu.

Rediģēt – skatīt un rediģēt fotoattēlu.

Slīdrāde – automātiski parāda attēlus vienu pēc otra pašreizējā mapē.

Pievienot atrašanās vietu – pievienot atrašanās vietas informāciju.

Detaļas – uzzināt papildus informāciju par saturu.

No jūsu galerijas

Piesitiet **Galerija** un atlasiet **Kamera.**

- Lai apskatītu vairākas fotogrāfijas, ritiniet pa kreisi vai pa labi.
- Lai pietuvinātu vai attālinātu, divreiz piesitiet ekrānam vai vietai ar diviem pirkstiem un izpletiet tos (lai pietuvinātu, velciet pirkstus ciešāk kopā).

Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

1. **Zibspuldze** – izvēlieties no **Izslēgta**, **Ieslēgta**, **Auto**.
2. **Pārslēgt kameru** – pārslēdziet aizmugurējās un priekšējās kameras objektīvu.
3. **Ierakstīšanas režīms** – izvēlieties no **Normāla**, **Dzīvo efektu**, **Duālās ierakstīšanas vai Izsekošanas tālummaiņas režīmiem**.
4. **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
5. **Kameras režīms** – lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pieskarieties šai ikonai.
6. **Sākt ierakstīšanu**
7. **Galerija** – piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

PADOMS!
Ierakstot video, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un satuviniet tos, lai izmantotu tālummaiņas funkciju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie ⚙ lai skatītu visas papildu iespējas.

Audio zoom	Pieskarieties, lai ieslēgtu Audio tālummaiņas funkciju. Jūs varat skaidri un skaļi ierakstīt tikai skaņu, ko vēlaties. Pēc šīs funkcijas ieslēgšanas fokusējiet vēlamo tālummaiņas priekšmetu zilā apļa iekšpusē. Lai pietuvinātu skaņu, kā arī skatu, piespiediet to. **PIEZĪMES.** • Pieejama tikai ainavas skatā. • Neaizsedziet abās malās esošos mikrofonus.
FHD	Pieskarieties, lai iestatītu ierakstāmā video izmēru (pikseļos). **PIEZĪMES** • Ja ir iestatīts UHD, video ierakstīšanas ierobežojums ir 5 minūtes. • Izmantojot UHD, QVGA un QCIF, priekšmetu izsekošana ir atspējota. • Izmantojot UHD, FHD(60fps), QVGA un QCIF, attēla uzņemšanas poga ir atspējota.
	Definē un kontrolē saules gaismas apjomu, kas tiek ietverts video. Slidiniet spilgtuma indikatoru pa joslu uz “-”, lai samazinātu video spilgtumu, vai uz “+”, lai palielinātu video spilgtumu.
	Pieskarieties, lai ieslēgtu prettrīces funkciju. Tā novērš trīci video ierakstīšanas laikā, nodrošinot augstu video kvalitāti.
AWB	Uzlabo krāsu kvalitāti dažādos apgaismojuma apstākļos.
	Izvēlieties krāsu toni, kādu izmantot jūsu jaunajam skatam.
	Aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.

Videokamera

	Iestatiet skaņas taustiņu, vai to izmantot uzņemšanai vai tālummaiņai.
	Atver palīdzības ceļvedi, lai uzzinātu, kā funkcija darbojas.
	Atjaunojiet visus videokameras noklusējuma iestatījumus.

Ātrā videoklipa uzņemšana

1 Atveriet programmu **Kamera** un nospiediet **Video režīms** ikonu.
2 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
3 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
4 Pieskarieties ieraksta sākšanas ikonai .
5 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols Rec un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ieraksta apturēšanas ikonai .

PADOMS!

– Pieskarieties, lai uzņemtu attēlu video ierakstīšanas laikā.

– Pieskarieties, lai pauzētu video ierakstīšanas laikā.

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Skatu meklētājā pieskarieties video sīkattēlam ekrāna apakšā, lai apskatītu pēdējo uzņemto video.

	Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo videoklipu.
	Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu citiem vai koplietotu to caur sociālo tīklu pakalpojumiem.
	Pieskarieties, lai dzēstu video.

PIEZĪME. Ja multiziņas tiek augšupielādētas un/vai lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

No jūsu Galerijas

Pieskarieties **Galerija** un izvēlieties **Kamera.** Pieskarieties video atskaņošanas ikonai , lai atskaņotu video.

Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai noregulētu video klipa skaļumu atskaņošanas laikā, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa aizmugurē.

Skaņas tālummaiņas izmantošana

Fokusē skaņas ierakstīšanu uz konkrētu jūsu izvēlēto apgabalu; tas palielinās mikrofona jutību un samazinās fona trokšņus.

1 Atveriet Kameras aplikāciju un nomainiet uz video režīmu
2 Pieskarieties > **Audio tālummaiņai un izvēlieties Ieslēgts**.
3 Pieskarieties tukšajai vietai skatu meklētājā tuvu pie uznirstošā lestatījumu loga.
4 Turiet tālruni horizontāli un pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
5 Fokusējiet ierakstāmo subjektu, ko vēlaties pietuvināt, zilā apļa iekšpusē. Tad piesitiet, lai pietuvinātu un palielinātu skaņas jutību un samazinātu trokšņus.
6 Pieskarieties , lai pārtrauktu ierakstīšanu.

PIEZĪMES.
- Izmantojot šo funkciju, neaizsedziet sānu mikrofonus.
- Lai izmantotu šo funkciju, ierakstīšana jāveic ainavas orientācijā.

Videokamera

Duālā ierakstīšanas režīma izmantošana

Ļauj jums vienlaicīgi veikt ierakstīšanu ar priekšējo un aizmugures kameru, kombinējot to vienā ierakstā.

1 Atveriet **Kameras** aplikāciju un nomainiet uz video režīmu
2 Pieskarieties REŽĪMS > **Duālā ierakstīšana**.
3 Galvenā skatu meklētāja ekrānā parādās mazs skatu meklētāja logs. Iestatiet savu uzņēmumu.

- Velciet mazo skatu meklētāju, lai pārvietotu uz vietu, kur vēlaties to uzņēmumā.
- Pieskarieties un turiet mazo skatu meklētāju, lai mainītu izmēru, ja nepieciešams.
- Pieskarieties mazajam skatu meklētājam, lai mainītu objektīvus starp galveno skatu meklētāju un mazo skatu meklētāju.

4 Pieskarieties , lai sāktu duālo ierakstīšanu.
5 Pieskarieties , lai pārtrauktu duālo ierakstīšanu.

Izsekošanas tālummaiņas režīma izmantošana

Ļauj jums definēt ierakstīšanas apgabalu, lai fokusētu to un palielinātu. Jūs varat iestatīt apgabalu pirms ierakstīšanas, tad ierakstīšanas laikā pārvietot to, kā nepieciešams.

1 Atveriet **Kameras** aplikāciju un nomainiet uz video režīmu
2 Pieskarieties REŽĪMS > **Izsekošanas tālummaiņa**.
3 Velciet palielināmo stikliņu uz apgabalu, lai palielinātu. Mazais ekrāns rāda definēto fokusu lielā skatā.
4 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.

- Ierakstīšanas laikā jūs varat pārvietot mazo ekrānu. Pieskarieties un velciet to uz vēlamo atrašanās vietu.

5 Pieskarieties , lai pārtrauktu ierakstīšanu.

QuickMemo

Izmantojiet funkciju **QuickMemo**, lai efektīvi izveidotu piezīmes sarunas laikā, ar saglabāto attēlu vai pašreizējā tālruņa ekrānā.

1 (Kamēr ekrāns ir izslēgts) Nospiediet un turiet skaņas palielināšanas taustiņu.

VAI

VAI

Vai arī pieskarieties un pabīdiet statusa joslu uz leju un pieskarieties pie .

2 Izvēlieties vajadzīgo izvēlnes iespēju **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšgumija** un izveidojiet piezīmi.

3 Izvēlnē Rediģēt pieskarieties pie un izvēlieties, lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu. Lai jebkurā laikā izietu no QuickMemo, pieskarieties .

PIEZĪME. Lietojot QuickMemo, lūdzu, izmantojiet pirksta galu. Nepieskarieties ekrānam ar nagu.

QuickMemo iespēju lietošana

QuickMemo lietošanas laikā varat ērti izmantot QuickMenu iespējas.

	Pieskarieties lai pašreizējo piezīmi paturētu ekrānā un turpinātu izmantot tālruni.
	Izvēlieties, vai izmantot fona ekrānu.
	Atcelt / atatiestatīt
	izvēlieties pildspalvas veidu un krāsur.
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Sūtiet vai kopīgojiet pašreizējo QuickMemo piezīmi ar citiem.
	Saglabājiet piezīmi ar pašreizējo ekrānu.

Saglabātās QuickMemo piezīmes apskate

Atveriet **Galerija/Notebook** un izvēlieties QuickMemo albumu.

QuickTranslator funkcija

Vienkārši pavērsiet sava viedtālruņa kameru uz to teikumu svešajā valodā, kuru vēlaties saprast. Jūs varat iegūt reāllaika tulkojumu jebkurā laikā un vietā.
Varat iegādāties papildus vārdnīcas bezsaistes tulkošanai Google Play veikalā.

❶ Avota valoda.
❷ Mērķa valoda
❸ Katra vārda tulkošana.
❹ Teikuma tulkošana.
❺ Bloka tulkošana.
❻ Iestatījumi.

1 Pieskarieties > > cilnei **Programmas** > **QuickTranslator.**
2 Pieskarieties **Vārds, Rinda vai Bloks.**
3 Pieskarieties un atlasiet vēlamo valodu.
4 Dažas sekundes paturiet tālruni pretī subjektam, kuru vēlaties tulkot.

PIEZĪME. Bez maksas tiek nodrošināta tikai viena vārdnīca. Papildus vārdnīcas ir jāiegādājas par maksu. Lūdzu, atlasiet zemāk esošajā sarakstā vārdnīcu, kuru vēlaties instalēt kā papildvārdnīcu.

PIEZĪME. Var pastāvēt atšķirības atpazīšanas apjomā atkarībā no tulkojamo burtu fonta izmēra, krāsas, spilgtuma un leņķa.

QSlide

No jebkura ekrāna atveriet piezīmjbloku, kalendāru un vēl vairāk, kā logu savā ekrānā.

1		Pieskarieties, lai izietu no QSlide funkcijas un atgrieztos pilnā logā.
2		Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu.
3		Pieskarieties, lai apturētu QSlide funkciju.
4		Pieskarieties, lai noregulētu izmēru.

1 Pieskarieties un velciet statusa joslu uz leju > pieskarieties pie Qslide programmām vai laikā, kad lietojat funkciju, ko atbalsta QSlide funkcija > pieskarieties pie . Funkcija tiek visu laiku rādīta jūsu ekrānā mazā logā.

2 Varat veikt zvanu, pārlūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruņa iespējas. Varat arī izmantot un pieskarties zem mazo logu ekrāna, kad caurspīdīguma josla nav pilna .

PIEZĪME. QSlide funkcija vienlaikus var tikt atbalstīta ne vairāk kā divos logos.

QuickTheater

QuickTheater ļauj skatīt fotoattēlu, video un YouTube slīdrādi.

1 Kad ekrāns ir bloķēts, turiet telefonu horizontāli.
2 Velciet ekrānu, izmantojot abu roku īkšķus.
3 Jūs varat redzēt vēlamo funkciju slīdrādi.

PIEZĪME. Pirms QuickTheater funkcijas lietošanas ekrāna bloķēšanas režīms jāiestata uz Pavilkt.

1 Pieskarieties > cilnei **Lietojumprogrammas** > **Iestatījumi** > cilnei **Displejs** > **Bloķēt ekrānu** > **Izvēlēties ekrāna bloķēšanu**.
2 Atlasiet **Pavilkt**.

QuickRemote funkcija

QuickRemote funkcija ieslēdz jūsu tālruni universālā tālvadībā jūsu mājas TV, televizora pierīcei, audio sistēmai, DVD/Blu-ray atskaņotājiem, gaisa kondicionētājam un projektoram.

Funkcija

1 Pieskarieties un bīdiet statusa joslu uz leju un pieskarieties > **PIEVIENOT TĀLVADĪBU**.

VAI

Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **QuickRemote** > pieskarieties .

2 Atlasiet ierīces veidu un zīmolu, tad sekojiet ekrāna norādījumiem, lai konfigurētu ierīci(-es).

3 Pieskarieties un bīdiet statusa joslu uz leju un izmantojiet QuickRemote funkcijas.

Pieskarieties Izvēlnes taustiņam , lai izvēlētos **Maģiskās tālvadības iestatījumu, Rediģēt tālvadības nosaukumu, Apgūt tālvadību, Pārvietot tālvadību, Dzēst tālvadību, Rediģēšanas telpu, Iestatījumus** un **Palīdzību.**

PIEZĪME. QuickRemote darbojas tādā pašā veidā, kā parastie tālvadības infrasarkanie (IR) signāli. Lietojot QuickRemote funkciju, neaizsedziet infrasarkano staru sensoru, kas atrodas telefona aizmugurē. Šī funkcija var netikt atbalstīta, atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu uzņēmuma.

Tiešraides tālummaiņa

Tiešraides tālummaiņa ļauj tuvināt vai tālināt demonstrētā videoklipa daļu, lai padarītu izvēlēto objektu lielāku vai mazāku.

1 Kad skatāties video, izmantojiet rādītājpirkstu un īkšķi savilkšanas vai izplešanas kustībā, lai tuvinātu vai tālinātu.

Tālummaiņa, lai izsekotu

Video atskaņošanas laikā, jūs varat palielināt priekšmetu, to izsekojot.

1 Atskaņojot video, pieskarieties .

2 Pieskarieties palielināmajam stikliņam un velciet priekšmetu, lai to izsekotu.

PIEZĪME.

- Video atskaņošanas laikā pabīdiet ekrāna kreiso pusi augšup vai lejup, lai regulētu ekrāna spilgtumu, un pabīdiet ekrāna labo pusi augšup vai lejup, lai regulētu skaļumu.
- Video atskaņošanas laikā bīdiet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai ātri pārtītu atpakaļ vai uz priekšu.
- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai uztvertu vieglu, bet stingru piesitienu.
- Tālummaiņa izsekošanai var nebūt pieejama, ja priekšmets kustas pārāk ātri vai ārpus ekrānam.

VuTalk

Ar VuTalk funkciju jūs varat veikt interaktīvas un kreatīvākas piezīmes ar otru pusi. Vizuālā komunikācija ir iespējama fotogrāfijas kopīgošanas laikā, kartes vai kameras priekšskatījumā.

PIEZĪME.
- Pieejama tikai ar tālruni, kas arī atbalsta šo funkciju.
- Jūs varat izmantot VuTalk funkciju arī zvana laikā.
- Ja nebūs ievades, ekrāns tiks bloķēts.
- Nepieciešams datu savienojums. Abiem tālruņiem tiks piemērota maksa par datiem.

Pirms izmantošanas reģistrējiet VuTalk

1 Pieskarieties > **Kontakti** > .
Jūs arī varat reģistrēt VuTalk pakalpojumu zvana laikā.
2 Izlasiet LG aplikāciju noteikumus un nosacījumus un privātuma politiku. Ja piekrītat, pieskarieties atzīmēšanas laukiem, tad **Piekrist.**

VuTalk iestatījumi

1 Pieskarieties > **Kontakti** > > **VuTalk iestatījumi**.
2 Iestatiet sekojošās opcijas kā savas izvēles.
- **Paziņojumu skaņa:** Izvēlieties vēlamo paziņojumu skaņu.
- **Vibrēšana:** Izvēlieties vēlamo vibrēšanas veidu.
- **Attēlot uznirstošu pieprasījumu:** Atzīmējiet šo opciju, lai attēlotu uznirstošu paziņojumu, kad tiek saņemts VuTalk pieprasījums.
- **Kontakta sinhronizācija:** Atzīmējiet šo opciju, lai sinhronizētu kontaktus.

Komunicējiet vizuāli ar VuTalk

1 Pieskarieties > **Kontakti**> .
Tiks attēloti tikai tie kontakti, kas izmanto VuTalk funkciju.
2 Pieskarieties kontaktam, ar ko uzsākt VuTalk.
3 Kontakta informācijas ekrānā pieskarieties . Kad otra puse pieņem VuTalk pieprasījumu, varat sākt VuTalk ar viņu.
4 Izmantojiet VuTalk ekrānu, lai tērzētu un vizuāli komunicētu ar savu draugu.
- Pieskarieties , lai pievienotu fotogrāfiju, uzņemtu fotogrāfiju, kartes skatu vai uzlīmi.
- Pieskarieties Pildspalvas ikonai un Dzēšgumijas ikonai , lai ierakstītu pievienotos attēlus.

5 Kad pabeidzat VuTalk, pieskarieties vai iziet no VuTalk funkcijas.
Izveidotais VuTalk ekrāns tiek saglabāts Piezīmjbloka aplikācijā.

PIEZĪME. Ja pieskaraties un dodaties atpakaļ uz Sākuma ekrānu, VuTalk funkcija fonā joprojām darbosies.

LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā aizraujoša satura klāstu - spēles, lietojumprogrammas, tapetes un zvanu melodijas, dodot LG tālruņa lietotājiem iespēju baudīt krāšņākas "Mobilās dzīves" pieredzes.

Kā nokļūt LG SmartWorld no jūsu tālruņa

1 Pieskarieties > > cilnei **Programmas** > uzsitiet ikonai, lai piekļūtu **LG SmartWorld.**
2 Uzsitiet Pieteikties un ievadiet LG SmartWorld ID/Paroli. Ja vēl neesat piereģistrējies, uzsitiet Reģistrēties, lai saņemtu savu LG SmartWorld dalību.
3 Lejupielādējiet sev vēlamo saturu.

PIEZĪME. Ko darīt, ja nav ikonas?

1 Izmantojot mobilo Web pārlūku, piekļūstiet LG SmartWorld (www.lgworld.com) un atlasiet savu valsti.
2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
4 Piekļūstiet LG SmartWorld, uzsitot ikonai .

Kā lietot LG SmartWorld

- Piedalieties ikmēneša LG SmartWorld akcijās.

	Meklēt saturu.

- Izmēģiniet ērtās "Izvēlnes" pogas, lai ātri atrastu to, ko meklējat.
  Slestatījumi – iestatīt Profilu un Displeju.
  Pieteikties – iestatiet savu ID un Paroli.
- Tāpat izmantojiet arī citas noderīgas funkcijas. (Satura detaļu apraksta ekrāns).

PIEZĪME. LG SmartWorld var nebūt pieejams visiem sakaru uzņēmumiem vai visās valstīs.

On-Screen Phone

On-Screen Phone ļauj skatīt mobilā tālruņa ekrānu datorā, izmantojot USB vai Wi-Fi savienojumu. Varat arī vadīt mobilā tālruņa darbību no datora, izmantojot peli vai tastatūru.

On-Screen Phone ikonas

	Savieno mobilo tālruni ar datoru vai atvieno no tā.
	Maina On-Screen Phone opcijas.

Funkcija	
	Iziet no programmas On-Screen Phone.
	Maksimizē On-Screen Phone logu.
	Minimizē On-Screen Phone logu.

On-Screen Phone funkcijas

- Reāllaika pārsūtīšana un vadība: var parādīt un vadīt mobilā tālruņa ekrānu, ja ir izveidots savienojums ar datoru.
- Vadība ar peli: ļauj vadīt mobilo tālruni, izmantojot peli klikšķināšanai un vilkšanai datora ekrānā.
- Teksta ievade ar tastatūru: ļauj rakstīt īsziņu vai piezīmi, izmantojot datora tastatūru.
- Failu pārsūtīšana (no mobilā tālruņa uz datoru): nosūta failu no mobilā tālruņa (piem., galerijas, video atskaņotāja, mūzikas un POLARIS Viewer 5 failus) uz datoru. Noklikšķiniet ar peles labo pogu uz faila un velciet, lai to nosūtītu uz datoru.
- Failu pārsūtīšana (no datora uz mobilo tālruni): nosūta failus no datora uz mobilo tālruni. Atzīmējiet pārsūtāmos failus un velciet un nometiet tos On-Screen Phone logā. Nosūtītie faili tiek saglabāti OSP mapē.
- Reāllaika paziņojumi par notikumiem: iestata uznirstošo logu, kas informē par ienākošajiem zvaniem un īsziņām, kā arī par modinātājiem un paziņojumiem par notikumiem.

Kā instalēt On-Screen Phone jūsu datorā

1 Apmeklējiet LG Home (www.lg.com) un atlasiet izvēlēto valsti.

2 Dodieties uz **Atbalsts** > **Mobilā tālruņa atbalsts** > atlasiet modeli (LG-D955) > noklikšķiniet uz **OSP,** lai lejupielādētu. Varat instalēt On-Screen Phone savā datorā.

Multivide

Galerija

Atveriet Galeriju aplikāciju, lai apskatītu jūsu attēlu un video albūmus.

1 Pieskarieties pie > > **Progr.** > **Galerija**
Galerijā varat pārvaldīt un koplietot visus jūsu attēlu un video failus.

PIEZĪME.
- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Dažus failus var neatskaņot pareizi atkarībā no tā, kā tie ir kodēti.

Attēlu skatīšana

Palaižot Galeriju, tiek parādīti visas pieejamās mapes. Kad programma, piemēram, e-pasts, saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mape, lai saturētu attēlu. Tāpat, tverot ekrānuzņēmumu, automātiski tiek izveidota mape Ekrānuzņēmumi. Atlasiet mapi, lai to atvērtu.

Attēli mapē tiek parādīti pēc izveidošanas datuma. Atlasiet attēlu, lai skatītu to pilnekrāna režīmā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

Tuvināšana vai tālināšana

Izmantojiet vienu no sekojošām metodēm, lai tuvinātu vai tālinātu attēlu:
- Veiciet dubultpiesitienu jebkurā vietā, lai tuvinātu.
- Izpletiet divus pirkstus jebkurā vietā, lai tuvinātu. Savelciet, lai tālinātu vai izdariet dubultpiesitienu, lai atgrieztos.

Video atskaņošana

Video faili priekšskatījumā rāda ikonu. Atlasiet videoklipu, kuru skatīties, un uzsitiet . Tiks palaista programma Video.

Foto rediģēšana

Skatoties attēlu, uzsitiet izvēlnes taustiņam > **Rediģēt**.

Multivide

Attēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no sekojošajām metodēm:

- Mapē uzsitiet un piesitot atlasiet attēlus/video, un tad uzsitiet uz Dzēst.
- Skatoties attēlu/videolipu, uzsitiet .

Tapetes iestatīšana

Aplūkojot fotoattēlu, pieskarieties izvēlnes taustiņam > Iestatīt attēlu kā, lai iestatītu attēlu kā tapeti vai piešķirtu to kontaktpersonai.

PIEZĪME.

- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, iespējama kļūda.
- Ja telefons ir savienots ar televizoru, izmantojot Slimport (vai Miracast), izšķirtspēja tiek automātiski nomainīta no Ultra-HD uz Full-HD.

Video

Jūsu tālrunim ir iebūvēts video atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos video. Lai piekļūtu video atskaņotājam, pieskarieties > > **Progr.** > **Video**.

Videoklipa atskaņošana

1 Pieskarieties > > cilne Programmas > **Video**.

2 Atlasiet video, kuru vēlaties atskaņot.

	Pieskarieties vēlamajam virzienam skaņas tālummaiņai.
	Pieskarieties, lai izmantotu Tālummaiņa izsekošanai funkciju.
	Pieskarieties, lai ieietu Qslide režīmā.
	Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot SmartShare funkciju.

	Pieskarieties, lai bloķētu video ekrānu.
	Pieskarieties, lai apskatītu video sarakstu.
	Pieskarieties, lai uzņemtu ekrāna attēlu.
	Pieskarieties, lai pauzētu video atskaņošanu.
	Pieskarieties, lai turpinātu video atskaņošanu.
	Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz priekšu.
	Pieskarieties, lai nokļūtu 10 sek. uz atpakaļ.
	Pieskarieties, lai pārvaldītu videoklipa skaļumu.
	Pieskarieties, lai izmainītu video ekrāna proporciju.

Lai izmainītu skaļumu, skatoties video, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Pieskarieties sarakstā esošam video un turiet to. Parādīsies opcijas **Kopīgot**, **Dzēst**, **Apgriezt** un **Detaļas**.

PIEZĪME. UHD(Ultra-HD) video neatbalsta opciju **Apgriezt**, ja tiek veikta atskaņošana no **galerijas** un **video** lietojumprogrammas.

Mūzika

Jūsu tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot visus jūsu iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties > > cilne **Programmas > Mūzika.**

Mūzikas failu pievienošana jūsu tālrunim

Sāciet ar mūzikas failu pārsūtīšanu uz jūsu tālruni:

- Pārsūtiet mūziku, izmantojot Multivies sinhronizāciju (MTP).
- Lejupielādējiett no bezvadu Web vietnes.
- Sinhronizējiet savu tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus caur Bluetooth.

Mūzikas pārsūtīšana, izmantojot Multivides sinhronizēšanu (MTP)

1 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.

2 Izvēlieties iespēju **Multivides sinhronizēšana (MTP)**. Jūsu tālrunis datorā tiks parādīts kā vēl viens cietais disks. Noklikšķiniet uz diskdziņa, lai to skatītu. Kopējiet datorā esošos failus diskdziņa mapē.

3 Kad failu pārsūtīšana ir pabeigta, velciet uz leju statusa joslā un pieskarieties pie Pievienots **USB > Tikai uzlāde.** Tagad varat droši atvienot savu ierīci.

Dziesmas atskaņošana

1 Pieskarieties > > cilne **Programmas > Mūzika.**

2 Pieskarieties pie **Dziesmas.**

3 Atlasiet dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.

	Pieskarieties, lai pauzētu atksaņošanu
	Pieskarieties, lai atjaunotu atskaņošanu

	Pieskarieties, lai pārlēktu uz nākamo ierakstu albumā vai atskaņošanas sarakstā, vai pārbīdiet. Pieskarieties un turiet, lai veiktu ātru pārtīšanu uz priekšu.
	Pieskarieties, lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Divreiz pieskarieties, lai atgrieztos pie iepriekšējās dziesmas, vai pārbīdiet. Pieskarieties un turiet, lai attītu atpakaļ.
	Pieskarieties, lai attēlotu Skaļuma slīdņa joslu, tad noregulējiet skaļumu uz slīdņa joslas.
	Pieskarieties, lai iestatītu skaņas efektus.
	Pieskarieties, lai atrastu failus YouTube.
	Pieskarieties, lai apskatītu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
	Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu iecienītāko sarakstam.
	Pieskarieties, lai atskaņotu atskaņošanas sarakstu jauktā režīmā (ieraksti tiek atskaņoti nejaušā kārtībā).
	Pieskarieties, lai pārslēgtu starp atkārtošanas režīmiem, lai atkārtotu visas dziesmas, atkārtotu pašreizējo dziesmu vai izslēgtu atkārtošanu.
	Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot SmartShare funkciju.

Lai izmainītu skaļumu, klausoties mūziku, nospiediet skaļuma palielināšanas un skaļuma samazināšanas taustiņus tālruņa kreisajā pusē.

Pieskarieties un turiet jebkuru sarakstā esošu dziesmu. Parādīsies opcijas **Atskaņot**, **Pievienot atskaņošanas sarakstam**, **Kopīgot**, **Iestatīt kā zvana melodiju**, **Dzēst**, **Detaļas** un **Meklēt**.

PIEZĪME.
- Daži failu formāti nav atbalstīti atkarībā no jūsu ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failu var rasties kļūda.

PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības var būt aizsargātas ar starptautiskiem nolīgumiem un nacionālajiem autortiesību likumiem. Tādēļ var būt nepieciešams saņemt atļauju vai licenci mūzikas reproducēšanai vai kopēšanai. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargāta materiāla privātu kopēšanu. Pirms lejupielādēt vai kopēt failu, lūdzu, iepazīstieties ar konkrētās valsts nacionālajiem likumiem par šāda materiāla izmantošanu.

FM radio

Telefonā ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, esot ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ievietojiet tās austiņu ligzdā.

Radiostaciju meklēšana

Varat noregulēt radiostacijas, meklējot tās manuāli vai automātiski. Tās tiek saglabātas, izmantojot kanālu numurus.

Automātiska noregulēšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties > cilnei Lietojumprogrammas > FM radio.
2 Pieskarieties , pēc tam izvēlieties Meklēt.
3 Ja automātiskās meklēšanas laikā vēlaties to apturēt, pieskarieties Atcelt. Tiek saglabāti tikai tie kanāli, kas atrasti pirms meklēšanas apturēšanas.

PIEZĪME. Staciju varat arī noregulēt manuāli, izmantojot ekrānā redzamo ritenīti.

PIEZĪME. Lai uzlabotu radio uztveršanu, iztaisnojiet austiņu vadu, jo tas darbojas arī kā radio antena.
Izmantojot austiņas, kas nav paredzētas radio uztveršanai, uztveršana var būt vāja.

Slide Aside funkcija (Ātra uzdevumu pārslēgšana ar TRĪS pirkstiem)

Jūs varat veikt ātru pārslēgšanu uz citu uzdevumu, izmantojot trīs pirkstus.

1 Novietojiet trīs pirkstus uz ekrāna, kurā pašreiz strādājat un bīdiet ekrānu pa kreisi. Pašreizējais ekrāns tiek saglabāts un jūs varat veikt citu uzdevumu.

- Jūs varat saglabāt līdz 3 (trīs) aplikācijām ekrāna kreisajā pusē.

2 Lai atkal atvērtu saglabāto ekrānu un lietotu aplikāciju, Novietojiet trīs pirkstus uz ekrāna un bīdiet to pa labi.

PIEZĪME. Esiet uzmanīgs, lai uz ekrāna nenovietotu vairāk pirkstus vai delnu.

Divkāršs logs

Ekrānu var skatīt sadalītu divās daļās.

1 Lai sadalītu ekrānu, pieskarieties pogai Atpakaļ un turiet to.

2 Pieskarieties un velciet tās lietojumprogrammas ikonu, kuru vēlaties lietot.

(Pārslēgšanas ikona): pārslēdziet divus ekrānus.

(Vilkšanas ikona): velciet, lai mainītu ekrāna daļu izmērus.

(Izvēlnes ikona): pieskarieties, lai skatītu lietojumprogrammu sarakstu, pārslēgtos uz pilnu ekrānu vai aizvērtu pašreizējo lietojumprogrammu.

PIEZĪME. Divkāršais logs jāiestata pirms funkcijas lietošanas.

1 Pieskarieties > cilnei **Lietojumprogrammas** > **Iestatījumi** > cilnei **Vispārīgi** > **Vairākuzdevumu režīms** > **Divkāršs logs**.
2 Atzīmējiet izvēles rūtiņu **Divkāršs logs**.

Viesu režīms

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažas aplikācijas jūsu bērniem, jūs varat izmantot Viesu režīmu.

Aizdodot tālruni citiem, jūs varat ierobežot attēloto aplikāciju skaitu.

Iepriekš iestatiet Viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.

PIEZĪME. Lai izmantotu Viesu režīmu, modeļa bloķēšana jāiestata iepriekš.

1 Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > **cilne Vispārīgi** > **Viesu režīms**.
2 Pieskarieties, lai ieslēgtu viesu režīmu.

Modinātāja iestatīšana

1 Pieskarieties > > cilne **Programmas** > **Modinātājs/pulkstenis** > .
2 Pēc signāla uzstādīšanas tālrunis jums parādīs, cik laika atlicis līdz signāla izbeigšanai.

3 Iestatiet **Atkārtot, Snaudas ilgums, Signāla tonis, Signāla skaļums, Automātiskais programmas palaidējs, Puzles slēgs un Memo. Pieskarieties Saglabāt.**

PIEZĪME. Lai mainītu signāla iestatījumus signāla saraksta ekrānā, pieskarieties izvēlnes taustiņam un atlasiet **Iestatījumi**.

Kalkulatora lietošana

1 Pieskarieties pie > > cilne **Programmas** > **Kalkulators.**
2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, –, × vai ÷) un pēc tam pie =.
4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties > **Zinātniskais kalkulators**.
5 Lai skatītu vēsturi, pieskarieties > **Aprēķinu vēsture**.

Notikuma pievienošana kalendāram

1 Pieskarieties > > cilne **Programmas** > **Kalendārs.**
2 Ekrānā jūs atradīsiet dažādus Kalendāra skata tipus (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Darbadiena, Gads, Darba kārtība, Dzīves laukums).
3 Uzsitiet uz datuma, kuram vēlaties pievienot notikumu, un pieskarieties .
4 Pieskarieties **Notikuma nosaukums** un ievadiet notikuma nosaukumu.
5 Pieskarieties **Vieta** un ievadiet vietu. Pārbaudiet datumu un ierakstiet vēlamo laiku notikuma sākumam un beigām.
6 Ja vēlaties pievienot piezīmi savam notikumam, pieskarieties Saistīt piezīmi, lai atlasītu saglabāto piezīmjgrāmatas attēlu. (Pieejams tikai tālruņa kalendārā)
7 Lai atkārtotu notikumu, iestatiet **Atkārtošana** un arī **Atgādinājumi**, ja nepieciešams.
8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss piezīmes vai citus audiofailus.

Skaņas vai balss ierakstīšana

1 Pieskarieties pie > > **Balss ierakstītājs**.
2 Pieskarieties pie lai sāktu ierakstīšanu.
3 Pieskarieties pie lai beigtu ierakstīšanu.
4 Pieskarieties pie lai noklausītos ierakstu.

PIEZĪME. Pieskarieties pie lai piekļūtu jūsu balss ierakstiem. Jūs varat noklausīties saglabātos ierakstus.

Balss ieraksta nosūtīšana

1 Kad esat beidzis ierakstīšanu, varat nosūtīt audio klipu, pieskaroties .
2 Izvēlieties no **Bluetooth**, **E-pasts**, **Gmail**, **Memo**, **Ziņojumapmaiņa** vai **SmartShare Beam.** Izvēloties **E-pasts, Gmail, Memo,** vai **Ziņojumapmaiņa**, ziņojumam tiek pievienots balss ieraksts. Jūs varat rakstīt un nosūtīt ziņojumu, kā to darāt parasti.

Uzdevumu pārvaldnieks

Varat pārbaudīt savas programmas, izmantojot Uzdevumu pārvaldnieku. Jūs varat viegli pārbaudīt pašreiz darbojošos programmu skaitu un izbeigt noteiktu programmu darbību.

Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, to pārskatīt un dzēst caur MS outlook vai MS Office Outlook Web Access.

Lai sinhronizētu MS Exchange

1 Sākuma ekrānā pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi**.
2 Pieskarieties cilne Vispārīgi > **Konti un sinhr.** > **Pievienot kontu**.
3 Pieskarieties **Microsoft Exchange,** lai izveidotu e-pasta adresi un paroli.
4 Pārliecinieties, ka esat atzīmējis Sinhronizēt uzdevumu.

PIEZĪME. MS Exchange var netikt atbalstīts atkarībā no e-pasta servera.

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 5 ir profesionāls mobilā ofisa risinājums, kas lietotājiem ļauj ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, ieskaitot Word, Excel un PowerPoint failus, jebkurā vietā un laikā, izmantojot savas mobilās ierīces.
Pieskarieties > > **cilne Aplikācijas** > **POLARIS Viewer 5**.

Failu skatīšana

Tagad lietotāji savās mobilajās ierīcēs viegli var apskatīt dažādu tipu failus, Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Skatot dokumentus ar POLARIS Viewer 5, objekti un izkārtojums paliek tāds pats kā oriģinālajos dokumentos.

Google+

Izmantojiet šo programmu, lai paliktu kontaktā ar cilvēkiem caur Google sociālā tīkla pakalpojumu.

- Pieskarieties > > **cilne Programmas** > **Google+.**

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu web lapas, izmantojot balsi.

1 Pieskarieties > > **cilne Programmas** > **Balss meklēšana**.
2 Pasakiet atslēgvārdu vai frāzi, kad ekrānā parādās **"Runājiet"**. Atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti caur programmām.

- Pieskarieties > > **cilne Programmas** > **Lejupielādes**.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Tīmeklis

Internets

Internets ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

1 Pieskarieties > > **cilne Programmas** > **Internets**.

Tīmekļa rīkjoslas lietošana

Pieskarieties un turiet uz Web rīkjoslas un ar pirkstiem slidiniet to uz augšu, lai atvērtu.

	Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā lapā.
	Pieskarieties, lai dotos uz lapu, kuru atvērāt pēc pašreizējās lapas. Tā ir pretēja darbība tam, kas notiek, kad nospiežat taustiņu , tādējādi atverot iepriekšējo lapu.
	Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.
	Pieskarieties, lai atvērtu jaunu logu.
	Pieskarieties, lai atvērtu saglabāto grāmatzīmju sarakstu.

Web lapu skatīšana

Uzsitiet uz adreses lauka, ievadiet web adresi un uzsitiet uz **Aiziet.**

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, uzsitiet → .

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

Web meklēšana ar balsi

Uzsitiet pa adreses lauku, uzsitiet , pasakiet atslēgvārdu un tad atlasiet vienu no ieteicamajiem atslēgvārdiem, kas parādās ekrānā.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmē pašreizējo lapu, pieskarieties > **Saglabāt grāmatzīmēs > LABI.**

Lai atvērtu iegrāmatotu lapu, uzsitiet un atlasiet vienu.

Vēsture

Uzsitiet > **Vēsture,** lai atvērtu web lapu no nesen apmeklēto web lappušu saraksta.

Lai notīrītu vēsturi, uzsitiet → **Notīrīt visu vēsturi**.

Chrome

Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu web lapas.

1 Pieskarieties > > **cilne Programmas** > **Chrome**.

PIEZĪME. Šī lietojumprogramma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojuma sniedzēja.

Web lapu skatīšana

Uzsitiet laukā Adrese un tad ievadiet web adresi vai meklēšanas kritēriju.

Tīmeklis

Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, spiediet cilne → **Jauna cilne**.

Lai dotos uz citu web lapu, uzsitiet , ritiniet uz augšu vai leju, un uzsitiet lapai, lai to atlasītu.

Sinhronizēšana ar citām ierīcēm

Sinhronizējiet atvērtās cilnes un grāmatzīmes, lai izmantotu ar Chrome citā ierīcē, kad esat pieteicies ar to pašu Google kontu.

Lai skatītu atvērtās cilnes citās ierīcēs, uzsitiet → **Citas ierīces**.

Atlasiet web lapu, lai to atvērtu.

Lai apskatītu grāmatzīmes, uzsitiet .

Iestatījumi

Šī nodaļa sniedz vienību pārskatu, ko varat mainīt, izmantojot sava tālruņa Sistēmas iestatījumus.

Lai piekļūtu Iestatījumu izvēlnei:

Pieskarieties > > **Sistēmas iestatījumi**.

- vai -

Pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi**.

BEZVADU SAKARI UN TĪKLI

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Ieslēdz Wi-Fi, lai pievienotos pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

PADOMS. Kā iegūt MAC adresi

Lai uzstādītu savienojumu ar bezvadu tīkliem ar MAC filtriem, jums maršrutētājā var būt nepieciešams ievadīt tālruņa MAC adresi.

MAC adresi varat atrast sekojošā lietotāja saskarnē: pieskarieties > > cilne **Aplikācijas** > **Iestatījumi** > cilne **Tīkli** > **Wi-Fi** > > **Uzlabotais Wi-Fi** > **MAC adrese**.

< Bluetooth >

Ieslēdz vai izslēdz Bluetooth bezvadu funkciju, lai izmantotu Bluetooth.

< Mobile data >

Parāda datu lietojumu un iestatīto mobilo datu izmantošanas limitu.

< Zvans >

Konfigurējiet tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā pakalpojumu sniedzējs.

Balss pasta pakalpojums – ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu.

Fiksēto zvanu numuri – izvēlieties Fiksēto zvanu numuri, lai ieslēgtu šo funkciju un izveidotu tālrunī izsaucamo numuru sarakstu. Jums būs nepieciešams PIN2 kods, ko varat saņemt no sava operatora. No tālruņa var izsaukt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Uznirstošs ienākošais zvans – attēlo uznirstošu ienākošo zvanu, kameras un video izmantošanas laikā .

Zvanu noraidīšana – ļauj iestatīt zvanu noraidīšanas funkciju. Izvēlieties no Zvanu noreidīšanas režīma vai Noraidīt zvanus no.

Ātrās ziņas – ja vēlaties noraidīt zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties noraidīt zvanu sapulces laikā.

Privātuma uzturētājs – slēpj ienākošā zvana veicēja vārdu un tālruņa numuru.

Zvanu pāradresācija – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvanus, kad līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī atrodaties ārpus uztveršanas zonas.

Automātiskā atbildēšana – iestatiet laiku pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošo zvanu. Izvēlieties no neaktīvs, 1 sekunde, 3 sekundes un 5 sekundes.

Savienojuma vibrācija – tālruņa vibrācija, ja saņçmējs atbild zvanam.

Balss uzlabošana – uzlabo balss kvalitāti trokšņainās vidēs, lai jūs varētu skaidrāk dzirdēt.

Saglabāt nezināmos numurus – nezināmos numurus pēc zvana pievienojiet kontaktiem.

Ieslēgšanas poga beidz zvanu – ļauj izvēlēties zvana beigšanu.

Zvanu liegums – norādiet, kad liegt zvanus.

Zvanu ilgums – skatiet zvanu ilgumu Izejošie zvani, Ienākošie zvani un Visi zvani.

Papildiestatījumi – šī iespēja ļauj mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai parādīt numuru izejošajam zvanam.

Zvanu gaidīšana: ja zvanu gaidīšana ir aktivizēta, tālrunis brīdinās par ienākošo zvanu arī sarunas laikā (funkcija atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

< Kopīgot un pievienot >

NFC – jūsu tālrunis ir NFC-iespējots mobilais tālrunis. NFC (Near Field Communication) (tuvākā lauka sakari) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas iespējo divvirzienu saziņu starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Jūs varat koplietot savu saturu ar NFC tagu vai citu NFC atbalstošu ierīci, vienkārši pieskaroties tai ar savu ierīci. Ja pieskarsieties NFC tagam ar savu ierīci, tas parādīs taga saturu jūsu ierīcē.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu NFC: Sākuma ekrānā pieskarieties un slidiniet paziņojumu paneli ar pirkstu uz leju, tad atlasiet NFC ikonu, lai to ieslēgtu.

PIEZĪME. NFC var izmantot, ja ir aktivizēts lidojuma režīms.

NFC izmantošana: Lai izmantotu NFC, pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta, un aktivizējiet NFC, ja tas atspējots.

Android stars – kad šī funkcija ir ieslēgta, jūs varat pārraidīt programmas saturu uz citu NFC iespējotu ierīci, turot ierīces cieši kopā.

Vienkārši salieciet ierīces kopā (parasti aizmuguri pie aizmugures), un tad pieskarieties savam ekrānam. Programma nosaka, kas tiek raidīts.

SmartShare Beam – ieslēdziet, lai saņemtu multivides saturu, izmantojot **SmartShare Beam** no LG telefoniem vai planšetdatoriem.

Miracast – ar Miracast ir iespējams bezvadu veidā atspoguļot sava tālruņa ekrānu un skaņu Miracast spraudnī vai televizorā.

Bezvadu glabāšana – jūs varat pārvaldīt telefonā esošos failus datorā vai pārkopēt failus no datora telefonā bez USB savienojuma. Pārliecinieties, ka telefons un dators izmanto vienu tīklu, pēc tam ieslēdziet bezvadu glabāšanas funkciju. Pēc tam ievadiet tīmekļa adreses, kas parādītas telefonā, pārlūka adrešu joslā datorā.

< Piesaiste un tīkli >

Wi-Fi tīklājs – jūs arī varat izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un kopīgojiet savu savienojumu. Papildus informācijai, lūdzu, skatīt **"Jūsu tālruņa datu savienojuma kopīgošana"**.

Bluetooth piesaiste – ļauj iestatīt tālruni, vai kopīgosiet interneta savienojumu, vai nē.

Palīdzība – pieskarieties, lai apskatītu palīdzības informāciju par Wi-Fi tīklāja un Bluetooth piesaistes funkcijām.

Lidojuma režīms – pēc pārslēgšanas uz lidojuma režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek atspējoti.

PIEZĪME. Jums jāiestata ekrāna bloķēšanas PIN vai parole, pirms iespējams izmantot aizsargāto krātuvi.

Mobilie tīkli – iestatiet opcijas datu viesabonēšanai, tīkla režīmam un operatoriem, piekļuves punktu (APNs) nosaukumiem, utt.

VPN – parāda virtuālo privāto tīklu (VPNs), ko iepriekš esat konfigurējis, sarakstus. Ļauj pievienot dažādus VPNs tipus.

Skaņas

Skaņas profils – izvēlieties Skaņa, Vibrācija vai Klusums.

Skaļums – noregulējiet tālruņa skaņas iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

Vibrēšanas stiprums – ļauj iestatīt vibrēšanas stiprumu zvaniem, paziņojumiem un skāriena atsauksmēm.

Klusuma režīms – iestatiet Klusuma režīmu. Pieskarieties Ieslēgt Klusuma režīmu, tad pārslēdziet starp ieslēgts un Izslēgts. Jūs varat ieplānot Klusuma režīma aktivizēšanu automātiski un norādīt, ko no Klusuma režīma sagaidāt.

Iestatiet klusuma laiku: Pieskarieties, lai to pārslēgtu starp Ieslēgts un Izslēgts. Jūs arī varat iestatīt dienas un laikus, lai automātiski ieslēgtu Klusuma režīmu.

Vibrācija: atzīmējiet, lai nodrošinātu vibrāciju, saņemot atļautus zvanus vai paziņojumus, kad ir ieslēgts klusuma režīms.

Ienākošo zvanu iestatījumi

Bloķēt ienākošos zvanus: atzīmējiet, lai bloķētu visus ienākošos zvanus.

Atļaut atkārtotus zvanus: atzīmējiet, lai atļautu zvanu, kas tiek atkārtots 3 minūšu laikā.

Atļauto kontaktu saraksts: norādiet, kuru Kontaktu zvani būs atļauti.

Automātiskā atbilde bloķētajiem zvaniem: iestatiet, kā vēlaties automātiski atbildēt uz klusinātajiem zvaniem.

Tālruņa zvanu tonis – iestatiet zvanu toni zvaniem. Jūs arī varat pievienot zvanu toni, pieskaroties ⊕ ekrāna labā stūra augšpusē.

Smart zvanu tonis – atzīmējiet, lai automātiski palielinātu tālruņa zvanu toņa skaļumu trokšņainās vidēs.

Ienākošā zvana vibrēšana – iestata ienākošā zvana vibrēšanas opcijas.

Viegla vibrēšana – atzīmējiet, lai pakāpeniski palielinātu vibrēšanu līdz pašreiz iestatītajam stiprumam.

Zvanu tonis ar vibrēšanu – atzīmējiet, lai iestatītu tālruņa vibrēšanu papildus zvanu tonim, kad saņemat zvanus.

Balss paziņojumi – pieskarieties slēdzim **Balss paziņojumi**, lai ieslēgtu vai izslēgtu tos. Ja šī funkcija ir ieslēgta, ierīce var automātiski nolasīt ienākošo zvanu un ziņojumu notikumus.

Paziņojumu skaņa – ļauj jums iestatīt skaņu paziņojumiem. Jūs arī varat pievienot skaņu, pieskaroties ⊕ ekrāna augšējā labajā stūrī.

Skāriena atgriezeniskā saite un sistēma – ļauj iestatīt atgriezenisko saiti (toņi un/vai vibrēšana) ierīces izmantošanas laikā.

Displejs

< Sākuma ekrāns >

Izvēlēties sākuma ekrānu – jūs varat izvēlēties sākuma ekrānu displeju kā **Sākums** vai **EasyHome**.

Iestatiet tikai t**ēmu, animāciju, ekrāna slidināšanas efektu, tapetes** un **portreta skatus.**

Sākuma dublēšana un atjaunināšana – jūs varat dublēt un atjaunināt applikāciju/logrīku izkārtojumus un tēmas.

Palīdzība – Pieskarieties, lai apskatītu informāciju sākumekrānā.

< Bloķēšanas ekrāns >

Izvēlieties ekrāna bloķēšanu – iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai aizsargâtu savu tālruni. Atver ekrānu kopu, kas vada caur ekrāna atbloķēšanas raksta izveidošanu.

Iestatiet, Neviens, Slidināt, Sejas atbloķēšana, Raksts, PIN vai Parole.

Ja esat iespējojis raksta atbloķēšanas tipu, jums tiks lūgts uzzīmēt savu atbloķēšanas raksti, kad ieslēgsiet savu tālruni vai aktivizēsiet ekrānu.

Ekrāna pārslēgšanas efekts – iestata ekrāna pārslēgšanas efekta opcijas. Izvēlieties no Apļi un lapas, Dewdrop, Baltais Caurums, Daļiņa, Kristāls.

PIEZĪME. Ekrāna pavilkšanas efekts kļūst par parauga efektu, ja ekrāna bloķēšana ir iestatīta uz Paraugs.

Laika apstākļu animācija – atzīmējiet, lai attēlotu laika apstākļu animāciju esošajai atrašanās vietai vai galvenās pilsētas iestatījumam Laika apstākļos, balstoties uz automātiskajiem datu atjauninājumiem.

Fona tapete – iestata jūsu bloķēšanas ekrāna fona tapeti. Izvēlieties to no Galerijas vai Fona tapešu galerijas.

Saīsnes – ļauj jums mainīt saīsnes pārslēgšanas bloķēšanas ekrānā.

Īpašnieka informācija – atzīmējiet, lai iestatītu ierīces īpašnieka vārda attēlošanu Bloķēšanas ekrānā. Pieskarieties ⚙, lai ievadītu tekstu, kas tiks attēlota kā Īpašnieka informācija.

Bloķēšanas taimeris – iestata laika apjomu pēc kura paiešanas ekrāns automātiski bloķēsies.

Bloķēšana ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu – atzīmējiet, lai uzreiz bloķētu ekrānu, kad tiek nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš. Šis iestatījums neievēro Drošības bloķēšanas taimera iestatījumu.

< Priekšējās skāriena pogas >

Iestatiet priekšējo skārientaustiņu attēlošanu visu ekrānu apakšā. iestatiet, kuri tiks attēloti, to pozīciju joslā un kādi tie izskatīsies. Izvēlieties taustiņus un kārtību, tēmu un fonu.

< EKRĀNS >

Spilgtums – pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Vislabākajai akumulatora veiktspējai izmantojiet tumšāko ērto spilgtumu.

Ekrāna taimauts – iestata laika apjomu pirms ekrāna laika noilguma.

Ekrāna izslēgšanas efekts – iestata ekrāna izslēgšanas efektu. Izvēlieties no Pakāpeniska izzušana, Melnais caurums, Retro televizors.

Automātiskās rotēšanas ekrāns – atzīmējiet, lai iestatītu tālruni, lai automātiski pagrieztu ekrānu, balstoties uz tālruņa orientāciju (portrets vai ainava).

Ekrāna režīms – iestata ekrāna režīmu. Izvēlieties no **Standarta**, **Spilgts**, vai **Dabisks**.

Daydream – pieskarieties slēdzim Daydream, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Ja šī funkcija ir ieslēgta, telefonam esot miega režīmā, kad tas atrodas dokstacijā un/vai tiek uzlādēts, tiek parādīts ekrānsaudzētājs. Izvēlieties no Pulkstenis, Uzlāde, Krāsas, Fotorāmis un Fotogalds.

< FONTS >

Fonta veids – iestata fonta veidu, kas tiek izmantots tālruņiem un izvēlnēm.

Fonta izmērs – iestata fonta izmēru, kas tiks attēlots tālrunī un izvēlnēs.

< SMART IESLĒGTS >

Smart ekrāns – atzīmējiet, lai atturētu ekrānu no izslēgšanās, kad ierīce fiksē, ka jūsu acis skatās ekrānā.

Smart video – atzīmējiet, lai pauzētu video, kad tas nefiksē, ka jūsu acis skatās ekrānā.

< UZLABOTIE IESTATĪJUMI >

Paziņojuma LED – pieskarieties slēdzim, lai to pārslēgtu starp Ieslēgts un Izslēgts. Ieslēgts aktivizēs LED apgaismojumu jūsu izvēlētajiem paziņojumiem, krāsā, ko katram iestatīsiet.

Ekrāna toņa automātiska regulēšana – atzīmējiet, lai taupītu akumulatora enerģiju, automātiski regulējot ekrāna spilgtumu ar attēla krāsas analīzi.

Ekrāna uzņemšanas zona – ļauj iestatīt uzņemšanas ekrāna zonu. **Izvēlieties no Uzņemt pilnu ekrānu** vai **Uzņemt daļu ekrāna**.

Proporciju korekcija – ļauj jums mainīt lejupielādētās aplikācijas proporcijas līdz sešām ekrāna vērtībām.

Vispārīgi

< Žesti >

Ekrāns ieslēgts/izslēgts– atzīmējiet, lai iespējotu KnockON funkciju, lai ieslēgtu un izslēgtu ekrānu. Divreiz ātri pieskarieties centra ekrānam, lai to ieslēgtu. Divriez pieskarieties statusa joslai, tukšajā apgabalā Sākuma ekrānā, vai Bloķēšanas ekrānam, lai izslēgtu ekrānu. Vislabākajiem rezultātiem nepārvietojiet tālruni, kamēr izmantojat KnockON funkciju.

Atbildēt uz ienākošo zvanu – atzīmējiet, lai jūs varētu likt tālruni pie auss, lai automātiski atbildētu uz ienākošo zvanu.

Vājināt zvanu toni – atzīmējiet, lai ļautu jums paņemt tālruni no līdzenas virsmas, lai vājinātu ienākošā zvana toni.

Klusināt ienākošos zvanus – atzīmējiet, lai ļautu jums apvērst tālruni, lai klusinātu ienākošos zvanus.

Atlikt vai izslēgt modinātāju – atzīmējiet, lai ļautu jums vienkārši apvērt ierīci, lai atliktu vai izslēgtu modinātāju.

Pauzēt video – atzīmējiet, lai ļautu jums vienkārši apvērst ierīci, lai pauzētu pašreiz atskaņoto video.

Pārvietot Sākuma ekrāna vienības – atzīmējiet, lai ļautu jums pārvietot ikonu uz citu ekrānu, paceļot tālruni. Pieskarieties un turiet ikonu un paceliet tālruni pa kreisi vai pa labi, tad dodieties uz ekrānu, kur vēlaties ikonu.

Palīdzība – atver palīdzības ceļvedi par to, kā izmantot Žestu funkcijas jūsu ierīcē.

Kustību sensora kalibrēšana – ļauj jums uzlabot kustību sensora pacelšanas precizitāti un sensora ātrumu.

< Darbība ar vienu roku >

Numuru sastādīšanas tastatūra – atzīmējiet, lai ļautu jums pārvietot numuru sastādīšanas tastatūru ierīces kreisajā vai labajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai to pārvietotu uz vienu vai otru pusi.

LG tastatūra – atzīmējiet, lai ļautu jums pārvietot tastatūru ierīces kreisajā vai labajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai to pārvietotu uz vienu vai otru pusi.

Žestu kontrole – atzīmējiet, lai ļautu jums pārvilkt tastatūru pa kreisi vai pa labi, lai noregulētu LG tastatūras pozīciju.

Bloķēt ekrānu – atzīmējiet, lai ļautu jums pārvietot PIN bloķēšanas ekrāna tastatūru ierīces kreisajā vai labajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai to pārvietotu uz vienu vai otru pusi.

Pavilkt priekšējās skārienpogas – atzīmējiet, lai pavilktu priekšējās skārienpogas pa kreisi vai pa labi un pielāgotu pogu pozīciju, nodrošinot ērtu lietošanu ar vienu roku.

Palīdzība – attēlo informāciju saistībā ar darbību ar vienu roku.

< Krātuve >

IEKŠĒJĀ KRĀTUVE – Jūs varat pārraudzīt izmantoto un pieejamo telpu sistēmas atmiņā.

< Akumulators >

AKUMULATORA INFORMĀCIJA

Akumulatora uzlādes informācija tiek attēlota akumulatora grafikā kopā ar atlikušās uzlādes procentiem un tā statusu.

Pieskarieties akumulatora uzlādes ikonai, lai attēlotu Akumulatora izmantošanas ekrānu, lai redzētu akumulatora izmantošanas līmeni un akumulatora izmantošanas informāciju. Tā attēlo, kādi komponenti un aplikācijas izmanto lielāko akumulatora jaudu. Pieskarieties vienam no ierakstiem, lai redzētu sīkāku informāciju.

Akumulatora uzlāde procentos statusa joslā – atzīmējiet, lai attēlotu akumulatora līmeņa procentus statusa joslā blakus akumulatora ikonai.

ENERĢIJAS TAUPĪTĀJS

Pieskarieties Enerģijas taupīšanas slēdzim, lai pārslēgtu starp Ieslēgts un Izslēgts.

Pieskarieties Enerģijas taupītājam, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

Ieslēgt enerģijas taupītāju – iestata akumulatora uzlādes procentu līmeni, kas automātiski ieslēgs enerģijas taupītāju. Izvēlieties no Uzreiz, 10% akumulators, 20% akumulators, 30% akumulators un 50% akumulators.

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS VIENĪBAS

Auto-sync – atzīmējiet, lai izslēgtu automātisko sinhronizāciju, kad aktivizēts Enerģijas taupītājs.

Wi-Fi – atzīmējiet, lai izslēgtu Wi-Fi, kad netiek izmantoti dati, ja enerģijas taupītājs ir aktīvs.

Bluetooth – atzīmējiet, lai izslēgtu Bluetooth, kad tas nav pievienots, ja enerģijas taupītājs ir aktīvs.

Vibrēšana pieskaroties – atzīmējiet, lai izslēgtu skārienu atgriezenisko saiti, ja enerģijas taupītājs ir aktīvs.

Spilgtums – atzīmējiet, lai iestatītu ekrāna spilgtumu, ja enerģijas taupītājs ir aktīvs. Pieskarieties ⚙, lai mainītu iestatījumu.

Ekrāna toņa automātiska regulēšana – atzīmējiet, lai ieslēgtu ekrāna toņa automātisku regulēšanu, kad ir aktivizēta akumulatora taupīšanas funkcija.

Ekrāna taimauts – atzīmējiet, lai iestatītu ekrāna taimautu, ja enerģijas taupītājs ir aktīvs. Pieskarieties Iestatījumu ikonai, lai mainītu iestatījumu.

Paziņojumu LED – atzīmējiet, lai izslēgtu LED apgaismojumu paziņojumiem, ja enerģijas taupītājs ir aktīvs.

< Aplikācijas >

Apskatīt un pārvaldīt jūsu aplikācijas.

< Vairākuzdevumu režīms >

Pavilkšana sānis – atzīmējiet izvēles rūtiņu **Pavilkt sānis**, lai lietotu šo funkciju. (Skatiet **Pavilkšana sānis**.)

Divkāršs logs – atzīmējiet izvēles rūtiņu **Divkāršs logs**, lai lietotu šo funkciju. (Skatiet **Divkāršs logs**.)

Sadalīts skats – atzīmējiet izvēles rūtiņu **Sadalīts skats**, lai pilnā ekrānā pieskartos

saitei un automātiski palaistu divus logus.

Palīdzība – atver palīdzības ceļvedi, kas paskaidro, kā lietot ierīces vairākuzdevumu funkcijas.

< Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām sinhronizēt datus fonâ, neatkarīgi no tā, vai jūs aktīvi ar tiem darbojaties vai nē. Atlases atcelšana šim iestatījumam var ietaupīt baterijas jaudu un samazināt (bet ne izslēgt) datu izmantošanu.

< Mākonis >

Pievienojiet mākoņa kontu, lai ātri un vienkārši izmantotu mākoņa pakalpojumu LG aplikācijās.

< Viesu režīms >

Lai aizsargātu jūsu privātumu vai ierobežotu dažas aplikācijas jūsu bērniem, jūs varat izmantot Viesu režīmu.

Aizdodot tālruni citiem, jūs varat ierobežot attēlotās aplikācijas.
Pirms tam iestatiet Viesu režīmu un pielāgojiet opcijas.

< Piekļuve atrašanās vietai >

Piekļuve manai atrašanās vietai – izvēloties Google atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis nosaka jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Izvēloties šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrītat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.

GPS satelīti – ja izvēlaties GPS satelīti, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

Wi-Fi & mobilā tīkla atrašanās vieta – ļauj programmām izmantot datus no tādiem avotiem kā Wi-Fi un mobilie tīkli, lai noteiktu jūsu atrašanâs vietu.

< Drošība >

Šifrēt tālruni – ļauj jums šifrēt datus tālrunī drošības nolūkos. Jums būs jāievada PIN vai parole, lai atšifrētu tālruni, katru reizi, kad to ieslēgsiet.

Iestatīt SIM kartes bloķēšanu – iestatiet Micro-USIM kartes bloķēšanu vai mainiet Micro-USIM PIN kodu.

Redzama paroles ievade – rādīt paroli, kad to ievadāt.

Telefona administratori — skatiet vai deaktivizējiet telefona administratorus.

lietojumprogrammas, kuras vēlaties padarīt pieejamas.

Nezināmi avoti – ļauj instalēt citus lietojumus, kas nav Play Store.

Pārbaudīt aplikācijas – neatļaut vai brīdināt pirms aplikāciju instalēšanas, kas var kaitēt ierīcei.

Uzticami akreditācijas dati – atzīmējiet, lai ļautu programmām piekļūt pie jūsu tālruņa drošo sertifikātu, saistīto paroļu un citu konfidenciālo datu šifrētās krātuves.

Instalēt no krātuves – instalējiet šifrētos sertifikātus.

Notīrīt akreditācijas datus – izdzēsiet akreditācijas datu saturu no ierīces.

< Valoda un ievade >

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālruņa teksta valodu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

< Dublēšana un atiestatīšana >

Mainiet iestatījumus iestatījumu un datu pārvaldīšanai.

Dublēt manus datus – iestatiet, lai dublētu savus iestatījumus un programmu datus Google serverī.

Dublējuma konts – pievienojiet un skatiet savu Google kontu, lai dublētu savus datus.

Automātiska atjaunošana – iestatiet, lai atjaunotu savus iestatījumus un programmu datus, kad programmas tiek atkārtoti instalētas jūsu ierīcē.

LG dublēšanas pakalpojums – dublē visu informāciju ierīcē un atjauno datu zaudēšanas vai nomaiņas gadījumā.

Rūpnīcas datu atiestate – atjaunojiet iestatījumiem rūpnīcas noklusējuma vērtības un dzēsiet visus savus datus.

< Datums un laiks >

Lietojiet izvēlnes **Datums un laika** iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu.

< Pieejamība >

Izmantojiet izvēlnes **Pieejamība** iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

PIEZĪME. Nepieciešami papildu spraudņi.

< Datora savienojums >

USB savienojuma veids – varat iestatīt vajadzīgo režīmu (**Tikai uzlāde**, **Lielapjoma atmiņa, Media sync (MTP), Tiesaiste, LG programmatūra) Send images (PTP)**.

Vaicāt, savienojot – vaicāt, lai apstiprinātu USB savienojuma režīmu, kad notiek savienojuma izveide ar datoru.

Palīdzība – skatiet informāciju par USB savienojuma veida izmantošanu.

PC Suite – atzīmējiet šo, lai izmantotu LG PC Suite ar savu Wi-Fi savienojumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka WI-FI tīklam vajadzētu būt pievienotam pie LG PC kopas ar Wi-Fi savienojumu.

On-Screen Phone – pārbaudiet, lai saņemtu Wi-Fi savienojuma pieprasījumu no On-Screen Phone funkcijas.

Palīdzība – skatiet informāciju par LG programmatūru.

< Piederumi >

"QuickWindow" ietvars – aktivizējiet, lai padarītu tādas funkcijas kā mūzika, laika apstākļi un pulkstenis pieejamas mazā logā, izmantojot "QuickWindow" ietvaru.

USB krātuve – iestatiet Plug & Pop funkciju USB krātuvei. Atzīmējiet, lai **Aplikāciju paneļa** opcija automātiski attēlotu aplikāciju paneli, pievienojot OTG (On-the- Go) USB kabeli. Pieskarieties **Rediģēt aplikācijas panelim**, lai mainītu aplikācijas, ko vēlaties padarīt pieejamas.

Austiņas – iestatiet Plug & Pop funkciju austiņām. Atzīmējiet, lai **Aplikāciju paneļa** opcija automātiski attēlotu aplikāciju paneli, pievienojot austiņas. Pieskarieties **Rediģēt aplikācijas panelim**, lai mainītu aplikācijas, ko vēlaties padarīt pieejamas.

< Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju, tālruņa statusu un programmatūras versiju.

Datora programmatūras (LG PC Suite) instalēšana

LG PC Suite ir programmatūras pakotne, kas palīdz savienot jūsu ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, datorā varat lietot ierīces funkcijas.

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat...

- Pārvaldīt un demonstrēt datorā esošo multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz savu ierīci.
- Sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes).
- Dublēt ierīcē esošās programmas.
- Atjaunināt ierīcē esošo programmatūru.
- Dublēt un atjaunot ierīci.
- Atskaņot datorā esošo multivides saturu ierīcē.
- Dublēt un izveidot, un rediģēt atgādnes jūsu ierīcē.

PIEZĪME. Lai uzzinātu, kā lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojiet programmas palīdzības izvēlni.

Programmatūras LG PC Suite instalēšana

Programmatūru LG PC Suite var lejupielādēt LG tīmekļa lapā.

1 Atveriet vietni www.lg.com un izvēlieties valsti.
2 Dodieties uz Atbalsts > **MOILAIS ATBALSTS** > **LG mobilie tālruņi** > **Atlasiet** modeli
vai
Dodieties uz Atbalsts > **Mobilais** > Atlasiet modeli.
3 Noklikšķiniet uz **PC sinhronizācija** izvēlnē **ROKASGRĀMATAS & LEJUPIELĀDES** un noklikšķiniet uz **LEJUPIELĀDES**, lai lejupielādētu “LG PC Suite” datorprogrammatūru.

Programmatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP 32 biti (3. servisa pakotne), Windows Vista Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz (vai ātrāks) procesors
- Atmiņa: 512 MB (vai lielāka) RAM
- Grafikas karte: 1024x768 izšķirtspēja, 32 bitu krāsas (vai vairāk)
- Cietais disks: 500 MB (vai vairāk) brīva vieta cietajā diskā (atkarībā no saglabāto datu lieluma var būt nepieciešama papildu brīva vieta cietajā diskā)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka

PIEZĪME. LG integrētais USB draiveris
LG integrētais USB draiveris ir nepieciešams, lai savienotu LG ierīci ar datoru; instalējot programmatūru LG PC Suite, USB draiveris tiek instalēts automātiski.

Tālruņa sinhronizēšana ar datoru

Izmantojot programmatūru LG PC Suite, varat ērti sinhronizēt ierīcē un datorā esošos datus. Varat sinhronizēt kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Lai to izdarītu, rīkojieties šādi:

1. Pievienojiet ierīci datoram (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
2. Parādīsies Izvēlieties **USB savienojuma veidu**, tad izvēlieties **LG programmatūru**.
3. Kad savienojums ir izveidots, palaidiet programmu un ekrāna kreisajā malā esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
4. Lai to izvēlētos, noklikšķiniet uz [Personal information] (Personiskā informācija).
5. Atzīmējiet izvēles rūtiņas pie satura, kuru vēlaties sinhronizēt, un noklikšķiniet uz pogas **Sync** (Sinhronizēt).

PIEZĪME. Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programmatūra LG PC Suite. Lai instalētu programmatūru LG PC Suite, skatiet informāciju iepriekšējās lapās.

Kontaktu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci

1 Kontaktpersonu pārvietošana no jūsu vecās ierīces uz jūsu jauno ierīci.
2 Vispirms datorā instalējiet „LG PC Suite”. Palaidiet programmu un savienojiet savu Android mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
3 Augšējā izvēlnē atlasiet **Ierīce** > **Importēt ierīcē** > **Importēt kontaktus.**
4 Parādīsies uznirstošais logs, lai atlasītu importējamā faila tipu.
5 Uznirstošajā logā noklikšķiniet **Atlasīt failu,** un parādīsies Windows Explorer.
6 Programmā Windows Explorer atlasiet importējamo kontaktpersonu failu un noklikšķiniet **Open.**
7 Noklikšķiniet **OK.**
8 **Parādīsies laukus** kartējošs logs, kas sasaistīs jūsu kontaktpersonas ierīcē ar jaunajiem kontaktpersonu datiem.
9 Ja pastāv konflikts starp datiem jūsu datora kontaktpersonu sarakstā un ierīces kontaktpersonu sarakstā, veiciet nepieciešamās atlases vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
10 Noklikšķiniet **OK**.

Programmatūras atjaunināšana

Programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Papildinformāciju par šīs funkcijas lietošanu skatiet vietnē http://www.lg.com/common/index.jsp → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jauninašanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

PIEZĪME. LG patur tiesības veidot programmaparatūras atjauninājumus tikai īpaši atlasītiem modeļiem un negarantē jaunākas programmaparatūras versijas visiem tālruņa modeļiem.

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana bezvadu režīmā Over-the-Air (OTA)

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot OTA un nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija būs pieejama tikai tad, ja uzņēmums LG izveidos jūsu ierīcei pielāgotu jaunāku programmaparatūras versiju.

Vispirms varat pārbaudīt tālrunī instalētās programmatūras versiju:

Sistēmas iestatījumi > **cilne Vispārīgi** > **Par tālruni** > **Atjauninājumu centrs** > **Programmatūras atjaunināšana** > **Meklēt atjauninājumus tūlīt**.

Programmatūras atjaunināšana

PIEZĪME. Jūsu personīgos datus - ieskaitot informāciju par jūsu Google kontu un jebkuriem citiem kontiem, jūsu sistēmas/ lietojumu datiem un iestatījumiem, visām lejupielādētajām programmām un jūsu DRM licenci, - var zaudēt jūsu tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesā. Tādēļ LG iesaka jums dublēt jūsu personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādu personīgo datu zaudējumu.

PIEZĪME. Šī funkcija ir atkarīga no jūsu tīkla pakalpojuma sniedzēja, reģiona un valsts.

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms šīs ierīces izmantošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tas nodrošinās, ka jūs izmantojat savu tālruni droši un pareizi.
- Daži no attēliem un ekrānuzņēmumiem, kas ievietoti šajā rokasgrāmatā, jūsu tālrunī var izskatīties citādi.
- Jūsu saturs var atšķirties no gala produkta vai no programmatūras, kuru nodrošina pakalpojumu sniedzēji un operatori, šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, lūdzu, apmeklējiet LG web vietni www.lg.com.
- Jūsu tālruņa programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifikācijām. LG neuzņemas atbildību par jebkādām aparatūras problēmām, kas radušās, izmantojot citu ražotāju nevis LG ražotās programmas.
- LG neuzņemas atbildību par veiktspējas vai saderības problēmām, kas radušās reģistru iestatījumu vai operētājsistēmas programmatūras modifikāciju dēļ. Jebkādi mēģinājumi pielāgot jūsu operētājsistēmu var izraisīt ierīces vai programmu tāda veida darbību, kāda nav paredzēta.
- Programmatūra, audio, tapetes, attēli un citas vides, kas ietvertas jūsu ierīcē ir licencētas ierobežotai izmantošanai. Ja jūs izvilksiet un izmantosiet šos materiālus komerciāliem vai citiem nolūkem, jūs, iespējams, pārkāpsiet autortiesību likumus. Jūs kā lietotājs esat pilnībā atbildīgs par nelegālu materiālu izmantošanu.
- Var tikt piemērota papildus maksa par datu pakalpojumiem, piemēram, ziņojumiem, augšupielādēm un lejupielādēm, automātisko sinhronizēšanu vai vietas noteikšanas pakalpojumiem. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties tādu datu plānu, kas piemērots jūsu vajadzībām. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu papildus informāciju.

Preču zīmes

- LG un LG logotips ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.

- Visas citas preču zīmes un autortiesības ir attiecīgo īpašnieku īpašums.

DivX HD

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izveidojusi DivX, LLC, Rovi Corporation filiāle. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kam veikta rūpīga testēšana, lai pārliecinātos, ka tā atskaņo DivX video. Lai iegūtu papildinformāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipos, apmeklējiet vietni www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) filmas, ko esat iegādājies, šī DivX Certified® sertificētā ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai iegūtu papildinformāciju un pabeigtu reģistrāciju, apmeklējiet vietni vod.divx.com.

DivX Certified® sertificēta ierīce var demonstrēt DivX® videoklipus, kuru izšķirtspēja ir līdz patHD 720p, tostarp augstākās kvalitātes saturu.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir Rovi Corporation vai tās filiāļu preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Dolby Digital Plus

Ražots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby, Dolby Digital Plus, un divu D burtu simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.

Paziņojums. Atklātā pirmkoda programmatūra

Lai iegūtu atbilstošo pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atklātā pirmkoda licencēm, apmeklējiet vietni http://opensource.lge.com/.

Kopā ar pirmkodu var lejupielādēt visus saistītos licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus.

Piederumi

Lietošanai kopā ar jtālruni ir pieejami šādi piederumi. **(Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)**

Lādētājs

Stereo austiņas

Lietotāja rokasgrāmata

Datu kabelis

Micro-USIM izstumšanas rīks

PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma/ zaudē savienojumu ar tīklu	Vājš signāls vai jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav vecāka par 6–12 mēnešiem. Ja tā ir, nomainiet SIM karti tuvākajā tīkla pakalpojumu sniedzēja filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi neatbilst	

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme	Jaunais tīkls nav autorizēts
	Ievietota jauna Micro-USIM karte.	Skatiet jaunos ierobežojumus.
	Sasniegts priekšapmaksas kartes limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2 kodu
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku	Turiet nospiestu ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes
	Akumulators nav uzlādēts	Uzlādējiet akumulatoru. Skatiet uzlādes indikatora rādījumu displejā.

Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Apkārtējās vides temperatūra ir par augstu vai par zemu.	Pārliecinieties, vai tālrunis tiek uzlādēts piemērotā temperatūrā.
	Ar kontaktu saistīta problēma	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. .
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai kontaktligzdai.
	Bojāts lādētājs	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs	Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet izvēlni Iestatījumi un izslēdziet šo funkciju.
Nevar nosūtīt/ saņemt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna	Izdzēsiet dažas tālrunī esošās ziņas.
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts.	Izmantojiet atbalstītu faila formātu.

Ziņojums	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns	Tuvuma sensora kļūda	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj tuvuma sensora zonu. Pārliecinieties, vai tuvuma sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārliecinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma.	Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš-kategorija	Jautājums	Atbilde
BT Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņu vai automašīnas komplektu, un kopīgot attēlus, videoklipus, kontaktus u.c., izmantojot izvēlni Galerija/Kontakti. Tāpat, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat kopīgot saturu, kas ir saglabāts krātuves datu nesējā.
BT Bluetooth austiņas	Ja mana Bluetooth austiņa ir pievienota, vai es varu klausīties mūziku, izmantojot savas 3,5 mm austiņas ar vadu?	Kad ir pievienota Bluetooth austiņa, visas sistēmas skaņas tiek atskaņotas šajā austiņā. Tādējādi jūs nevarēsit klausīties mūziku austiņās ar vadu.
Dati Kontakti Dublēšana	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un pakalpojumu Gmail™.
Dati Sinhronizēšana	Vai var iestatīt vienpusēju sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divpusēja sinhronizācija.
Dati Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Citas mapes varat apskatīt, pieskaroties pie taustiņa **Izvēlne** un pieskaroties pie **Mapes**, lai izvēlētos mapi.

Kategorija Apakš-kategorija	Jautājums	Atbilde
Google™ pakalpojums Gmail pieteikšanās	Vai man ir jāpiesakās pakalpojumā Gmail ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail?	Kad esat pieteicies pakalpojumā Gmail, jums vairs nav vēlreiz jāpiesakās Gmail.
Google™ pakalpojums Google konts	Vai var veikt e-pasta ziņu filtrēšanu?	Nē, e-pasta ziņu filtrēšana tālrunī nav atbalstīta.
Tālruņa funkcija E-pasts	Kad notiek, ja, rakstot e-pasta ziņu, tiek palaista cita programma?	Jūsu e-pasta ziņa automātiski tiks saglabāta kā melnraksts.
Tālruņa funkcija Zvana signāls	Vai pastāv lieluma ierobežojums, ja vēlos kā zvana signālu izmantot .MP3 failu?	Fails lieluma ierobežojums nepastāv.
Tālruņa funkcija Ziņas laiks	Tālrunis nerāda ziņu saņemšanas laiku, ja tas ir vecāks par 24 stundām. Kā to var mainīt?	Ziņas saņemšanas laiks tiek rādīts tikai ziņām, kas ir saņemtas šajā dienā.
Tālruņa funkcija Navigācija	Vai tālrunī var instalēt citu navigācijas programmu?	Var instalēt un izmantot jebkuru programmu, kas ir pieejama Play Store un ir saderīga ar aparatūru.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš-kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Sinhronizēšana	Vai var sinhronizēt manus kontaktus no visiem maniem e-pasta kontiem?	Var sinhronizēt tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
Tālruņa funkcija Gaidīšana un pauze	Vai var saglabāt kontaktu, kura numurā ir Gaidīšanas un Pauzes simboli?	Ja pārsūtījāt kontaktu, kura numurā ir saglabātas Gaidīšanas un Pauzes funkcijas, jūs nevarēsit izmantot šīs funkcijas. Katrs numurs ir atkārtoti jāsaglabā. Kā saglabāt, ja ir pievienotas funkcijas Gaidīšana un Pauze: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**. 2. Izsauciet numuru, pēc tam pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**. 3. Pieskarieties pie **Pievienot 2 sekunžu pauzi** vai **Pievienot gaidīšanu.**
Tālruņa funkcija Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt, lai tālrunis pirms piekļuves vai lietošanas pieprasa ievadīt atbloķēšanas rakstu.

Kategorija Apakš-kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā izveidot atbloķēšanas rakstu?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** . 2. Pieskarieties pie **Sistēma Iestatījumi > Bloķēšanas ekrāns.** 3. Pieskarieties pie **Izvēlēties ekrāna bloķēšanu > Raksts**. Sākumā tiks parādīta īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi. 4. Veiciet iestatīšanu, uzzīmējot rakstu vienreiz, pēc tam atkārtojiet to, lai apstiprinātu. Piesardzības pasākumi, kas jāņem vērā, lietojot bloķēšanas rakstu. Noteikti iegaumējiet iestatīto atbloķēšanas rakstu. Ja piecas reizes uzzīmēsit nepareizu rakstu, nevarēsit piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli var ievadīt piecas reizes. Ja esat to ievadījis piecas reizes, mēģiniet vēlreiz pēc 30 sekundēm. (vai, ja esat iestatījis dublēšanas PIN kodu, varat to izmantot, lai atbloķētu rakstu.)

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš-kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis rakstu un tālrunī neesmu izveidojis Google kontu?	Ja esat aizmirsis savu rakstu: Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums būs jāpiesakās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāatjauno rūpnīcas iestatījumi. Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē
Tālruņa funkcija Atmiņa	Vai es zināšu, kad atmiņa ir pilna?	Jā, tiks parādīts paziņojums.
Tālruņa funkcija Valodu atbalsts	Vai var mainīt valodu?	Šis tālrunis piedāvā vairākas valodas. Lai mainītu valodu. 1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** un pieskarieties pie **Sistēmas iestatījumi**. 2. Pieskarieties **pie cilne Vispārīgi** > **Valoda un ievade > Izvēlēties valodu**. 3. Pieskarieties pie vajadzīgās valodas.

Kategorija Apakš-kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija VPN	Kā iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katram uzņēmumam ir atšķirīga. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, lūdziet datus sava uzņēmuma tīkla administratoram.
Tālruņa funkcija Ekrāna taimauts	Ekrāns izslēdzas tikai pēc 15 sekundēm. Kā var mainīt laiku, pēc kura paiešanas izslēdzas fona apgaismojums?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** . 2. Pieskarieties pie **Sistēmas iestatījumi > Displejs**. 3. Pie Displeja iestatījumi pieskarieties pie **Ekrāna taimauts.** 4. Pieskarieties pie vēlamā ekrāna fona apgaismojuma taimauta laika.
Tālruņa funkcija Wi-Fi un mobilais tikls	Ja ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tikls, kuru pakalpojumu tālrunis izmantos?	Izmantojot datus, tālrunis var pēc noklusējuma izmantot Wi-Fi savienojumu (ja Wi-Fi savienojuma iestatījums tālrunī ir Ieslēgts). Tomēr, tālrunim pārslēdzoties no viena pakalpojuma uz otru, netiks parādīts paziņojums. Lai uzzinātu, kurš datu savienojums tiek izmantots, skatiet mobilais tikls vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.
Tālruņa funkcija Sākuma ekrāns	Vai no sākuma ekrāna var noņemt programmu?	Jā. Pieskarieties un turiet ikonu, līdz ekrāna augšā labajā pusē tiek parādīta atkritnes ikona. Pēc tam, neatlaižot pirkstu, velciet ikonu uz atkritumu tvertni.

Bieži uzdotie jautājumi

Kategorija Apakš-kategorija	Jautājums	Atbilde
Tālruņa funkcija Programmas	Esmu lejupielādējis programmu, kas izraisa daudz kļūdu. Kā to noņemt?	1. Sākuma ekrānā pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne** . 2. Pieskarieties pie **Programmu iestatījumi** > **cilne Vispārīgi** > **Lejupielādētā**s. 3. Pieskarieties pie programmas, pēc tam pie **Atinstalēt.**
Tālruņa funkcija Lādētājs	Vai tālruni var uzlādēt, izmantojot USB datu kabeli, neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts, izmantojot USB kabeli, neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai savam modinātājam varu izmantot mūzikas failus?	Jā. Modinātājpulksteņa iestatījumos izvēlieties dziesmu modinātāja signālam.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams, kad telefons būs izslēgts?	Nē, šī funkcija netiek atbalstīta.
Tālruņa funkcija Modinātājs	Vai modinātājs būs dzirdams vai arī tas tiks izslēgts, kad tālrunis ir izslēgts?	Jūsu modinātājs ir ieprogrammēts tā, lai būtu dzirdams pat šādās situācijās.

Kategorija Apakš-kategorija	Jautājums	Atbilde
Atkopšanas risinājums Stingrā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atjaunošana)	Vai var veikt rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, ja nevaru piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlnei?	Ja tālrunis neatjauno sākotnējo stāvokli, veiciet stingro atiestati (rūpnīcas iestatījumu atjaunošanu), lai inicializētu tālruni.

EESTI

Kasutusjuhend

4G LTE*-valmidus

* Uurige oma võrguoperaatorilt, kas 4G LTE on teie USIM-kaardi puhul kasutatav

- Ekraanikuvad ja illustratsioonid võivad erineda sellest, mida te telefonis näete.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida. Kogu selles dokumendis olevat teavet võidakse muuta ilma ette teatamata.
- See telefon ei sobi nägemispuudega inimestele, kuna sellel on puutetundlik klaviatuur.
- Autoriõigus ©2014 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.

Sisukord

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks 5

Olulised märkused.....14

Oma telefoniga tutvumine.....21
Telefoni ülevaade.....21
Micro-USIM-kaardi paigaldamine.....23
Telefoni laadimine.....23
Ekraani lukustamine ja avamine 25
Kiire käivitus.....25
Stereosüsteemi peakomplekt mikrofoniga 26
Funktsioon “Plug & Pop”.....27

Teie avaekraan.....28
Puuteekraani näpunäited 28
Avaekraan 29
Laiendatud avaekraan 30
Avaekraani kohandamine 30
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine 32
Teadaanne.....32
Teavituste paneeli avamine.....33
Indikaatorikoonid olekuribal 33
Ekraanil kuvatav klaviatuur.....35
Rõhutähtede sisestamine 35

Google'i konto seadistamine.....36

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega 37
Wi-Fi 37
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega 37
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine 37
Bluetooth.....38
Telefoni andmesideühenduse jagamine .39
Wi-Fi Direct 41
SmartShare 41
Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine 42
Sisu pilveteenusest kasutamine.....43
Pilveteenuse kasutamine.....43
Arvutiühendused andmesidekaabliga.....43

Kõned 45
Helistamine 45
Helistamine kontaktidele.....45
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine 45
Kõne helitugevuse reguleerimine 46
Teise kõne alustamine 46
Kõnelogide vaatamine.....46
Kõneseaded.....47

Kontaktid.....48
Kontakti otsimine.....48
Uue kontakti lisamine 48
Lemmikkontaktid.....48
Grupi loomine 49

Sõnumid 50
Sõnumi saatmine.....50
Ühendatud kaust 51
Sõnumiseadete muutmine 51

E-post.....52
E-posti konto haldamine.....52
Kontokaustadega töötamine.....52
E-kirjade koostamine ja saatmine.....53

Kaamera.....54
Kaadrinäidikuga tutvumine 54
Lisaseadete kasutamine 55
Pildistamine 56
Funktsiooni Shot & Clear kasutamine.....56
Kahekordse kaamera kasutamine.....57
Funktsiooni Time catch shot kasutamine57
Pärast foto tegemist.....58
Teie Galeriist.....59

Videokaamera.....60
Kaadrinäidikuga tutvumine 60
Lisaseadete kasutamine 61
Kiire video tegemine.....62
Pärast video salvestamist 62
Teie Galeriist.....63
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal 63
Helisuumi kasutamine 63
Kahekordne salvestamine.....64
Jälgimissuumi kasutamine 64

Funktsioon 65
QuickMemo 65
Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine 66
Salvestatud QuickMemo vaatamine 66
Kiirtõlge.....67
QSlide.....68
QuickTheater 69
QuickRemote.....70
Reaalajas suumimine.....71
Suumige jälgimiseks.....72
VuTalk 73
Registreerige VuTalk enne kasutamist....73
VuTalk-i seaded 73
Suhelge visuaalselt VuTalk-i kaudu 74
LG SmartWorld 74
Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni.....74
Kuidas kasutada LG SmartWorld.....75
Ekraanitelefon 75
Ekraanitelefoni ikoonid 75
Ekraanitelefoni funktsioonid.....76
Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse 76

Multimeedium.....77
Galerii.....77
Piltide vaatamine 77
Videote mängimine 78
Fotode redigeerimine 78
Fotode / videote kustutamine.....78
Taustapildi seadmine 78
Videod 78
Video mängimine.....78
Muusika 80
Muusikafailide telefoni lisamine 80

Sisukord

Muusika, edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil 80
Loo esitamine 80

Multimeedium 82
FM-raadio 82
Jaamade otsimine 82

Rakendused 83
"Libista kõrvale" funktsioon (Kiire tegevuste vahetus KOLME sõrme abil) ..83
Kaheosaline aken 83
Alarmi seadistamine 84
Kalkulaatori kasutamine 85
Sündmuse lisamine kalendrisse 85
Diktofon 86
Heli või hääle salvestamine 86
Häälsalvestuse saatmine 86
Ülesannete haldur 86
Ülesanded 87
POLARIS Viewer 5 87
Google+ 88
Häälotsing 88
Allalaadimised 88

Veeb 89
Internet 89
Veebi tööriistariba kasutamine 89
Veebilehtede vaatamine 89
Lehe avamine 90
Veebist otsing hääle abil 90
Järjehoidjad 90
Ajalugu 90
Chrome 90
Veebilehtede vaatamine 91
Lehe avamine 91
Teiste seadmetega sünkroniseerimine ...91

Seaded 92
VÕRGUD 92
SEADE 95
Ekraan 96
Üldine 99

Arvuti tarkvara (LG PC Suite) 105

Telefoni tarkvara värskendamine 108
Telefoni tarkvara värskendamine 108

Käesolevast kasutusjuhendist 110
Käesolevast kasutusjuhendist 110
Kaubamärgid 110
DivX HD 111
Dolby Mobile 111

Tarvikud 112

Tõrkeotsing 113

KKK 117

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-D955 loomisel on võetud arvesse kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP-i (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0.481 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0.441 W/Kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse suunistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal

kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

Toote korrashoid ja hooldus

⚠ **HOIATUS**

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Käesolev toode on mõeldud tavapäraseks ja igapäevatingimustes kasutamiseks. Telefoni võib piiratud ajaks kallutada 180 kraadi üles, kuid ei tohi kunagi kokku painutada. Väärkasutamine, sealhulgas kuid mitte ainult tahtlik painutamine või tootele pidevalt jõu osutamine, võib kuva ja/või telefoni muid osi ja funktsioone jäädavalt kahjustada.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.

- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitsemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.
- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kui võimalik, kasutage oma telefoni temperatuuride vahemikus 0ºC ja 40ºC. Kui teie telefon on väga madalate või väga kõrgete temperatuuride käes, võib see põhjustada telefonile kahjustust, talitlushäiret või isegi purunemist.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Võimalike kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

MÄRKUS: Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mäluefekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.

- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.
- Teie turvalisuse huvides ärge eemaldage akut mis on paigutatud tootesse.
- Ärge jätke telefoni kuuma ega külma kohta – see võib halvendada telefoni jõudlust.
- Ärge vahetage ise akut. Aku võib olla kahjustunud ning see võib põhjustada ülekuumenemist ja vigastusi. Aku tuleb lasta vahetada selleks volitatud teenuseosutajal. Aku tuleb ümber töödelda või kasutusest kõrvaldada olmejäätmetest eraldi.

VASTAVUSDEKLARATSIOON

LG Electronics kinnitab käesolevaga, et see **LG-D955** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiate aadressilt **http://www.lg.com/global/declaration**

MÄRKUS: Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti http://opensource.lge.com/. Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.

2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.

2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.

3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.

4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Olulised märkused

Lugege seda enne telefoni kasutamist!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Juhul, kui telefonis on jäänud vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon enam uusi sõnumeid vastu võtta. Peate telefoni mälu üle vaatama ja kustutama osa andmetest, nagu näiteks rakendused või sõnumid, et vabastada rohkem ruumi.

Rakenduste desinstallimine:

1 Toksake > > **Rakendused** > **Seaded** > Üldine > **Rakendused.**
2 Kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ning valige see.
3 Puudutage käsku **Desinstalli**.

2. Aku eluea optimeerimine

Pikendage oma aku eluiga laadimiste vahel, lülitades välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Te saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarbivad.

Telefoni aku eluea pikendamine:

- Lülitage välja raadioside, kui te seda ei kasuta. Kui te Wi-Fit, Bluetooth-ühendust või GPS-i ei kasuta, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail™, Kalender, Kontaktid ja muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada akutoidet.

- Allalaaditud rakenduste kasutamise ajal kontrollige aku laetuse taset.

MÄRKUS: Kui te kogemata vajutate Toite/Luku nuppu sel ajal kui seade on teie taskus, lülitub ekraan automaatselt välja, selleks et säästa aku võimsust.

Aku laetuse taseme kontrollimine:

- Toksake > > **Rakendused** > **Seaded** > **Üldine** > **Telefonist** > **Aku.**

Kuvatakse aku olek (laadimine või tühjenemine) ja tase (laetud protsent).

Akutoite kasutuse jälgimine ja reguleerimine:

- Toksake > > **Rakendused** > **Seaded** > **Üldine** > **Telefonist** > **Aku** > **Aku kasutamine.**

Ekraanil kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui telefon on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend akutoidet kasutavatest rakendustest ja teenustest, alustades kõige rohkem akutoidet kasutavast.

3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja operatsioonisüsteemi installimist

⚠ **HOIATUS**

Kui installite ja kasutate muud operatsioonisüsteemi kui see, mida pakub tootja, võib esineda telefoni talitlushäireid. Lisaks ei kehti enam teie telefoni garantii.

⚠ **HOIATUS**

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Play Store™. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Te peate sellised rakendused ning kõik nende andmed ja seaded telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Seadke avamismuster et enda telefoni kaitsta enda telefoni. Toksake > > **Rakendused** > **Seaded > Ekraan > Lukustage ekraan > Valige ekraanilukk > Muster.** See avab akna, mis juhatab teid läbi ekraaniavamise mustri seadmise. Samuti peate looma tagavara PIN koodi juhuks, kui peaksite avamismustri unustama.

Ettevaatust: looge endale Google konto enne avamismustri loomist ning talletage tagavara PIN juhuks, kui juhtute avamismustri unustama.

⚠ HOIATUS

Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast.

Kui unustate avamismustri, PIN-koodi või parooli:

< Kui olete unustanud oma mustri toimige järgmiselt >

Kui olete loginud telefonis sisse oma Google'i kontole, kuid ei suuda sisestada viie korraga õiget mustrit, toksake nuppu **Unustasin mustri**. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole või kui olete eelseadistanud varu-PIN-koodi, saate seda kasutada mustri avamiseks.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise.

< Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, toimige järgmiselt >

Kui olete unustanud oma PIN-koodi või parooli, peate teostama raske lähtestamise.

Ettevaatust : Kui te viite läbi täieliku lähtestamise, kustutatakse kõik kasutaja rakendused ja andmed.

MÄRKUS: Kui te pole oma Google kontosse sisse loginud, ning olete unustanud oma avamismustri, siis peate sisestama PIN-i.

5. Täislähtestamine (Tehase seaded)

Kui teie telefon ei taasta oma algset olekut, kasutage Täislähtestust (Tehase seaded), et see initsialiseerida algsetesse seadetesse.

1 Lülitage toide välja.
2 Vajutage ja hoidke all **Toide/Lukustusnupp + Helitugevuse vähendamise nuppu** telefoni tagaküljel.
3 LG logo kuvamisel vabastage **TOITE/LUKUSTAMISE klahv** + **HELITUGEVUSE vähendamise klahv**, seejärel vajutage ja hoidke all uuesti **HELITUGEVUSE vähendamise klahvi** + **HELITUGEVUSE suurendamise klahvi**.
4 Tehase seadete lähtestamise kuva esitamisel vabastage kõik klahvid.
5 Valige **JAH** kasutades **HELITUGEVUSE SUURENDAMISE/vähendamise klahvi** ja vajutage jätkamiseks **TOITE/LUKUSTAMISE klahvi** või valige **Ei** kasutades **HELITUGEVUSE suurendamise/vähendamise klahvi** ning vajutage tühistamiseks **TOITE/LUKUSTAMISE klahvi**.
6 Valige **Jah**kasutades **HELITUGEVUSE suurendamise/vähendamise klahvi** ning vajutage kinnitamiseks veelkord **TOITE/LUKUSTAMISE klahvi** või valige **Ei** kasutades **HELITUGEVUSE suurendamise/vähendamise klahvi** ning vajutage tühistamiseks **TOITE/LUKUSTAMISE klahvi**.

⚠ **HOIATUS**

Täislähtestamise kasutamsiel kustutatakse kõik kasutaja rakendused, andmed ja DRM andmed. Palume varundada kõik vajalik informatsioon enne lähtestamist.

6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne, sest saate samaaegselt kasutada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

1 Puudutage ja hoidke Koduklahvi . Kuvatakse hiljuti kasutatud rakendusteloend.

2 Toksake rakendusel mida soovite kasutada. See ei peata eelmist rakendust, mis jääb telefonis taustal tööle. Kindlasti toksake **Tagasi-nupul** et väljuda rakendusest peale selle kasutamist.

- Rakenduste peatamiseks toksake **Task Manager-il** hiljutisest rakenduste loendist, seejärel toksake **Peata või Peata kõik.**
- Rakenduse eemaldamiseks hiljutisest rakenduste loendist, nipsake rakenduse eelvaade vasakule või paremale. Et kustutada kõik rakendused, toksake **Kustuta kõik.**

7. Muusika, fotode ja videote ülekandmine, kasutades Media sync-i (MTP)

1 Toksake > > **Rakendused** > **Seaded** > **Üldine** > **Hoidla** et vaadata infokandjaid.

2 Ühendage telefon oma arvutiga USB kaabli abil.

3 **Valige USB ühendus mis ilmub teie telefoni ekraanil. Valige Media sync (MTP).**

4 Avage mälukaust oma arvutis. Saate vaadata oma arvutis olevate infokandjate sisu ning üle kanda failid oma arvutist seadme mälukausta või vastupidi.

5 Pärast failide ülekandmist lohistage olekuriba alla ja toksake **USB ühendatud** ning valige **Lae telefoni** USB ühenduse loendist.

8. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke oma telefoni vertikaalses asendis nagu tavalist telefoni. Telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage telefoni tagumist osa, kuna see võib põhjustada jõudluse vähenemist.

Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.

9. Kui ekraan tardub

Kui ekraan tardub või telefon ei reageeri teie katsetele seda kasutada, siis tehke järgmist:

Vajutage ja hoidke telefoni väljalülitamiseks 10 sekundi jooksul all **toite-/lukustusnuppu**. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

10. Ärge ühendage oma telefoni arvutiga kui lülitate parajasti arvutit sisse või välja

Kindlasti eemaldage oma telefon arvutist sel ajal kui lülitate arvutit sisse või välja, sest sellega võivad kaasneda vead teie arvutis.

11. Riistvara juhtimisrežiim

Kui teie telefoni ekraan on kahjustatud või katki, on teil võimalik vastata sissetulevale kõnele, lõpetada kõne või lülitada välja alarm, kasutades riistvara nuppe.

1 Lülitage oma telefon välja.

2 Riistvara võtme kontrollrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke all **Toite/ lukustamise klahvi** ja **HELITUGEVUSE vähendamise klahvi + HELITUGEVUSE suurendamise klahvi** samaaegselt üle 6 sekundi.

3 Soovitud valikuni kerimiseks vajutage **HELITUGEVUSE SUURENDAMISE/ vähendamise klahvi** , seejärel vajutage kinnitamiseks **Toite/lukustamise klahvi**.

Olulised märkused

- **Kõnele vastamine:** Vajutage samaaegselt **HELITUGEVUSE vähendamise klahvi + HELITUGEVUSE suurendamise klahvi**.
- **Kõne lõpetamiseks:** vajutage Toite/Luku nuppu kõne ajal.
- **Alarmi väljalülitamiseks:** kui alarm heliseb, vajutage ja hoidke helitugevuse suurendamise või helitugevuse vähendamise nuppu, et alarm välja lülitada.

MÄRKUS: Kui te kasutate oma telefoni katkise ekraaniklaasiga, siis võib teie telefon veelgi rohkem katki minna või te võite end vigastada. Külastage kindlasti LG poolt volitatud teeninduskeskust, et lasta oma telefon ära parandada.

Oma telefoniga tutvumine

Telefoni ülevaade

Esikaamera objektiiv

Lähedus-/valgussensor

Kuular

Teadaande märgutuli

Puuteekraan

Tagasiliikumise nupp

- Eelmisele ekraanile naasmine, rakendusest väljumine pärast selle kasutamist.

Avaekraani nupp

- Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile naasmine.

Menüünupp

- Saadaolevate valikute vaatamine.

MÄRKUS: Lähedussensor

Telefoniga rääkimise ajal lülitab lähedussensor taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab puuteekraani, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku tööiga ja aitab vältida puuteekraani juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.

⚠HOIATUS

Raskete objektide asetamine telefonile või sellel istumine võib kahjustada telefoni LCD-d ja puuteekraani funktsioone. Ärge katke LCD-lähedussensorit kaitsekilega. See võib põhjustada sensori talitlushäireid.

Oma telefoniga tutvumine

SIM-kaardi salv

Väljutusnupu ava

Mikrofon

Infrapuna märgutuli

Tagumise kaamera objektiiv

Välk

Helitugevusnupud

- **Avaekraanil:** helina tugevuse reguleerimine.
- **Kõne ajal:** kuulari helitugevuse reguleerimine.
- **Muusika kuulamise ajal:** helitugevuse pidev eguleerimine.

Toite-/lukustusnupp

- Nuppu vajutades ja all hoides telefoni sisse-/väljalülitamine
- Ekraani avamine ja lukustamine

Kõlar

Mikrofon

Kõrvaklappide pesa

NFC puutepunkt

USB-/laadija port

⚠ HOIATUS

- Sulgeb akupesa. Ärge avage tagakaant.
- Olge ettevaatlikud, et mitte vigastada telefoni NFC puutepunkti , mis on osa NFC antennist.

MÄRKUS. Toote tagakaane puhul on kasutatud „iseparanduvat” tehnoloogiat, mille tulemusena eemaldatakse väiksemad kriimud kõigest mõne hetkega. Väiksemad kriimud on põhjustatud telefoni tavalisest ja normaalsest kasutamisest. Hõõrdepinnast, väärkasutamisest, sealhulgas kuid mitte ainult tahtlikud kriimud ning toote kukkumisest või mahapillamisest tingitud kahjustused, ei pruugi olla eemaldatavad. „Iseparandamise” tulemused sõltuvad nii kahjustuse ulatusest kui ka teistest tingimustest. Seepärast on garantii „iseparandumise” korral selgesõnaliselt välistatud.

Väljutamisnupp on väike ümar ava salve katte allosas. Uue mikro-SIM-kaardi sisestamine

Micro-USIM-kaardi paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. Micro-USIM-kaardi ja aku paigaldamiseks toimige järgmiselt.

Väljutusnupp on väike ümmargune ava kohe kaardisalve luugi kohal. Uue Micro-USIM-kaardi paigaldamiseks toimige järgmiselt:

1 Sisestage Micro-USIM-i väljutustööriist (telefoniga kaasas) või peenike nõel väljutusnupu avasse ja vajutage tugevalt, nii et salv väljuks.
2 Eemaldage salv ja asetage Micro-USIM-kaart sellesse nii, et kontaktid on väljaspool ja kaldega nurk paremal pool. Kaart sobitub salve ainult ühel viisil.
3 Pange salv ettevaatlikult pessa tagasi ja vajutage õrnalt telefoni sisse.

MÄRKUS: Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

Telefoni laadimine

Laadige akut enne telefoni esmakordset kasutamist. Aku laadimiseks kasutage akulaadijat. Laadimiseks võib kasutada ka arvutit, ühendades selle seadmega USB kaabli abil.

⚠ HOIATUS

Kasutage ainult LG poolt aktsepteeritud laadijaid, akusid ja kaableid. Kui te kasutate kinnitamata laadijaid, akusid või kaableid, võib see põhjustada aku laadimise viivituse või ilmub teade seoses laadimise aeglusega. Samuti võib see põhjustada aku purunemist või seadme kahjustumist, mis ei ole kaetud garantii poolt.

Laadimisport paikneb telefoni alumises osas. Ühendage laadimiskaabli üks ots telefoniga ning teine ots seinakontaktiga.

MÄRKUS:

- Aku tööea pikendamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Ärge avage tagakaant telefoni laadimise ajal.

Ekraani lukustamine ja avamine

lKui te ei kasuta oma telefoni teatud aja jooksul, lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab teil vältida soovimatuid puudutusi ja säästab akutoidet.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage selle lukustamiseks **toite-/lukustusnuppu**.

Kui mõni programm ekraaniluku määramise ajal töötab, võivad need lukustusrežiimis edasi töötada. Soovitatav on enne lukustusrežiimi sisenemist kõigist programmidest väljuda, et vältida soovimatuid tasusid (nt telefonikõned ja andmeside).

Telefoni aktiveerimiseks vajutage **toite-/lukustusnuppu**. Kuvatakse lukustusekraan. Avaekraani avamiseks puudutage lukustusekraani ja libistage sõrme ükskõik mis suunas. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

Kiire käivitus

Te saate ekraani lukustada või avada sellel vaid kaks korda toksates.

Kiire käivituse aktiveerimiseks

1 Toksake > > **Rakendused** > **Seaded > Üldine > Käeliigutused.**
2 Märgistage **Ekraan sees/väljas.**

Toksake kaks korda ekraani keskel et ekraan kiiresti avada. Ekraani lukustamiseks toksake kaks korda ükskõik millisel ekraani olekuribal (välja arvatud kaamera pildinäidikul) või avaekraani tühjal alal.

MÄRKUS: Kui te lülitate ekraani sisse, veenduge et te ei kata kinni lähedusandurit. Muidu lülitub ekraan pärast sisselülitamist kohe uuesti välja, et ennetada ekraani planeerimatut sisselülitumist kui telefon on teie taskus või kotis.

Stereosüsteemi peakomplekt mikrofoniga

Ühendatud peakomplektiga saate nautida muusikat või videot stereoheliga ning hõlpsalt suunduda muusika/video nautimiselt kõnede vastuvõtmisele või lõpetamisele.

< ESIKÜLG >

Helitugevuse suurendamise/vähendamise nupud

Kõne/Lõpeta nupp

- Sissetuleva kõne puhul vajutage et kõne vastu võtta või lõpetada.
- Kui te kuulate muusikat, vajutage taasesituse lõpetamiseks või uuesti esitamiseks. Vajutage kaks korda et mängida järgmist lugu.

< TAGAKÜLG >

Mikrofon

1 Lülitage peakomplekt sisse nagu on näidatud allpool.

2 Rakenduste paneel on kuvatud ja te saate valida millist rakendust kasutada.

MÄRKUS: Te saate muuta mis rakendusi kuvatakse paneelil ja samuti määrata et rakenduste paneeli ei näidata. Palun vaadake **< Tarvik >.**

3 Kui kõne tuleb ajal kui peakomplekt on ühendatud telefoniga, vajutage kõnele vastamiseks.

4 Kõne lõpetamiseks vajutage uuesti.

Funktsioon “Plug & Pop”

Funktsioon “Plug & Pop” võimaldab teil kiiresti valida rakendusi mida kasutada kui ühendate telefoniga kõrvaklapid või On-the-Go seadme, nagu hiir või klaviatuur.

1 Ühendage kõrvaklapid või OTG (On-the-Go) seade (nt hiir, klaviatuur, jne).

2 Rakenduste paneel kuvatakse ja te saate valida millist rakendust kasutada.

MÄRKUS: Te saate muuta milliseid rakendusi paneelil kuvatakse ning samuti määrata et rakenduste paneeli ei kuvata üldse.

- Toksake > > **Rakendused** > **Seaded > Üldine > Tarvik > USB** hoidla või kõrvaklapid.

Teie avaekraan

Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Toksakge või puutuge – Üksainus sõrmepuut valib kirjeid, linke, otseteid ja tähti ekraaniklaviatuurilt.

Puutuge ja hoidke all – Puutuge ja hoidke all ekraani kirjet seda puutudes ning sõrme mitte üles tõstes seni, kuni toimub mingi tegevus. Näiteks et avada kontaktide võimalikud valikud, vajutage ja hoidke all mõnd kontakti kirjet nimekirjas kuni kuvatakse vastav konteksti-menüü.

Lohistage – Puutuge ja hoidke mõnda kirjet hetke jooksul ning siis, ilma sõrme ekraanilt tõstmata, liigutage sõrme sellel kuni jõuate soovitud positsioonini. Võite lohistada kirjeid koduekraanil, näiteks, et neid ümberpaigutada.

Pühkige või libistage – Pühkimiseks või libistamiseks liigutage kiirest oma sõrme üle erkaani pinna ilma peatumata esimesel kokkupuutel sellega (nii et liiguta te selle asemel mõnd kirjet). Näiteks võite libistada ekraani üles või alla, et nimekirja kerida või sirvide erinevaid koduekraane pühkides vasakult paremale (või vastupidi).

Toptelt-toks – Kaardi või veebilehe suurendamiseks topelt-toksake sellel. Näiteks topelt-toksake veebilehe sektsiooni, et häälestada see ekraani laiusega. Topelttoksamist võib kasutada samas ka suurendamiseks või vähendamiseks pildi tegemisel (kaamera kasutamisel) ning kaartide vaatamisel.

Näpistage suurenduseks – Kasutage nimetissõrme ja põialt näpistamise või laialilükkamise moel, et suurendada või vähendada sirvija kasutamisel kaartidega või näiteks piltide sirvimisel.

Pöörake ekraani – Paljude rakenduste ja menüüde puhul reguleerib ekraani asendit seadme füüsiline orientatsioon.

MÄRKUS:

- Üksuse valimiseks puudutage ekraanil ikooni keskkohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Avaekraan

Avaekraan on paljude rakenduste ja funktsioonide alguspunktiks ning see võimaldab teil lisada ka näiteks rakenduste otseteid või Google-i vidinaid, et anda teile kiire ligipääs informatsioonile ja rakendustele. See on vaikimisi taust ning juurdepääsetav igast menüüst, toksates .

< Home >

< EasyHome >

❶ **Olekuriba** – Näitab telefoni oleku informatsiooni, sh kellaaega, signaalitugevust, aku seisundit ja teavituste ikoone.

❷ **Vidin** – Vidinad on kompaktsed rakendused, milleni pääseb läbi rakenduste ekraani või avaekraanil, või laiendatud avaekraanil. Erinevalt otseteest ilmub vidin ekraanil oleva rakendusena.

❸ **Rakenduste ikoonid** – Toksake ikooni (rakendus, kaust, jne) et see avada ja seda kasutada.

❹ **Asukohanäitaja** – Näitab millist avaekraani tausta te vaatate.

❺ **Kiirklahvi piirkond** – Võimaldab ühe puudutusega juurdepääsu igal avaekraani taustal olevale funktsioonile.

❻ **Esikülje puutenupud**

MÄRKUS. Selleks, et **EasyHome** avakuvaks seadistada, puudutage valikut > > **Süsteemi seaded** > **Kuva** vahekaart > **Avakuva** > **Vali avakuva** > **EasyHome**.

Laiendatud avaekraan

Operatsioonisüsteem pakub mitmeid avaekraani taustu, et võimaldada rohkem ruumi ikoonide, vidinate jm lisamiseks.

- Libistage oma sõrm üle avaekraani vasakule või paremale.

Avaekraani kohandamine

Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele rakendusi, allalaaditud üksusi, vidinaid või taustapilte.

Ikoonide lisamine avaekraanile

1. Puudutage ja hoidke sõrme avaekraanil tühjal kohal.
2. Valige lisamismenüüs ühik, mida soovite lisada. Lisatud ühikut näete koduekraanil.
3. Lohistage see soovitud kohtan ning tõstke seejärel sõrm.

NÕUANNE! Rakenduste menüüst avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke rakendust mida soovite lisada.

Üksuse eemaldamine avaekraanilt

- **Avaekraan** > puudutage ja hoidke sõrme ikoonil, mida soovite eemaldada > lohistage see ikoonile .

Rakenduse lisamiseks kiirklahvina

- Rakenduste menüüst või avaekraanil, puudutage ja hoidke rakenduse ikooni ning lohistage see kiirklahvi piirkonda. Lisada on võimalik kuni 7 rakendust.

Rakenduse eemaldamiseks kiirklahvi piirkonnast

- Puudutage ja hoidke soovitud kiirklahvi ning lohistage see .

MÄRKUS: **Rakenduste** nuppu ei ole võimalik eemaldada.

Rakenduste ikoonide kohandamine avaekraanil

1. Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni kuni ta ei ole enam lukustatud selle praegusesse asukohta. Seejärel kukutage ikoon ekraanile. Redigeerimise ikoon ilmub rakenduse ülemises paremas nurgas.
2. Toksake rakenduse ikooni uuesti ja valige ikoonile soovitud disain ning suurus.
3. Toksake **OK** muudatuse salvestamiseks.

Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine

1 Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil . Ekraanile kuvatakse hüpikaken, milles on teie poolt hiljuti kasutatud rakendused.
2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage et naasta aktiivsele rakendusele.

Teadaanne

Teadaanded annavad teile märku uute sõnumite saabumisest, kalendrisündmustest ja äratustest, samuti ka jooksvatest sündmustest, nagu siis kui teil on kõne.

Teadaande laekumisel kuvatakse selle ikoon ekraani ülemises osas. Ootel olevate teadaannete ikoonid kuvatakse vasakul ning süsteemiikoonid, nagu näiteks WiFi või akude laetuse omad, kuvatakse paremal.

MÄRKUS: Olemasolevad valikud võivad erineda sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Teavituste paneeli avamine

Teavituste paneeli avamiseks nipsake alla olekuribalt.

Kiire lülituse ala

Toksake igat kiire lülituse nuppu, et see sisse või välja lülitada. Puudutage ja hoidke nuppu et funktsiooni seadete menüüle ligi pääseda. Et näha rohkem kiire lülituse nuppe, nipsake vasakule või paremale. Toksake et eemaldada, lisada või ümber paigutada lülitusnupud.

QSlide rakendused

Toksake QSlide rakendust, et see avaneks väikese aknana teie ekraanil. Toksake et eemaldada, lisada või ümber korraldada QSlide rakendusi.

Toksake et kustutada kõik teavitused.

Teavitused

Käesolevad teavitused on loetletud, igaüks koos lühikese kirjeldusega. Toksake teavitust selle vaatamiseks.

Teavituste paneeli sulgemiseks puudutage ja lohistage tab ekraani ülaosa suunas.

Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribal ekraani ülaosas et teatada vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, sündmustest kalendris, seadme seisundist ja muust.

Teie avaekraan

Ekraani ülaosas kuvatavad ikoonid annavad infot seadme kohta. Allolevas tabelis on toodud enimesinevad ikoonid.

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole
	Lennurežiim
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõne on pooleli
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sees
	NFC on sees
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Uus sõnum

Ikoon	Kirjeldus
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Telefon on ühendatud arvutiga läbi USB kaabli või USB lõastamine on sees.
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on lülitatud sisse
	Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Andmeid sünkroonitakse
	Uus Gmail
	Uus Hangouts sõnum on saadaval
	Valige sisestamise viis

	Esitatakse lugu		DLNA sisu jagamine
	Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on aktiivne		DLNA muusika mängimine

MÄRKUS: Kuvatavad ikoonid võivad erineda sõltuvalt teie piirkonnast või teenusepakkujast.

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

Toksake üks kord, et sisestada järgmisena suurtähte. Kõikide tähtede sisestamiseks suurena toksake kaks korda.

abc #!? Numbrite ja sümbolite klaviatuurile lülitumiseks puudutage.

Toksake et lülituda käsitsikirjutamise režiimile.

Toksake, et sisestada tühikut.

Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „á”).

Näiteks „á” sisestamiseks puudutage ja hoidke sõrme klahvil „a” seni, kuni lähemale suumimise klahv muutub suuremaks ja kuvab erinevate keelte tähemärgid. Seejärel valige soovitud erimärk.

Google'i konto seadistamine

Kui lülitate telefoni esimest korda sisse, on teil võimalik aktiveerida võrk, logida sisse oma Google'i kontole ning saate otsustada, kuidas soovite kasutada erinevaid Google'i teenuseid.

Google'i konto seadistamine:

- Kuvataval seadistusekraanil logige sisse oma Google'i kontole.
  VÕI
- Puudutage > > **Rakendused** > valige Google'i rakendus (nt **Gmail**) > valige **Uus**.

Kui teil on Google'i konto olemas, puudutage valikut **Olemasolev**, sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel puudutage käsku .

Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga.

Telefon sünkroonitakse teie veebis olevate kontaktidega, Gmaili sõnumitega, kalendrisündmustega ja muu teabega nendest rakendustest ja teenustest. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Pärast sisselogimist saate kasutada oma telefonis rakendust Gmail™ ja Google'i teenuseid.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Nautige Wi-Fi abil juhtmevaba internetti ilma lisatasudeta.

Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale". Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad turvafunktsioone; nendega ühendamiseks peate oma telefoni konfigureerima.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku tööiga.

MÄRKUS: Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala või olete määranud Wi-Fi olekuks **VÄLJAS**, võib teie mobiilsideoperaator rakendada mobiilse andmeside kasutamise eest lisatasusid.

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

1 Toksake > > **Rakendused** > **Seaded** > **Võrgud** > **Wi-Fi**.

2 Määrake **Wi-Fi** olekuks **SEES**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.

3 Toksake uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja läheduses olevate Wi-Fi võrkude loendit.
- Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.

4 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
- Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)

5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Bluetooth

Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitate vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

MÄRKUS:
- LG ei vastuta juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud andmete kadumise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ja võtate vastu andmeid seadmetest, mida usaldate ning mis on korralikult kaitstud. Kui seadmete vahel on takistusi, võib kasutamise vahemaa väheneda.
- Mõned seadmed, eriti need, mida pole testitud või heaks kiidetud ettevõtte Bluetooth SIG poolt, ei pruugi teie seadmega ühilduda.

Bluetooth-ühenduse sisselülitamine ning telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne ühendamist peate oma seadme ja teise seadme omavahel siduma.

1 Toksake > > **Rakendused** > **Seaded** > **Võrgud** > **lülitage Bluetooth SISSE.**
2 Toksake uuesti **Bluetoothi** menüüd. Teie telefon otsib läheduses olevaid Bluetooth-seadmeid ja kuvab nende tunnused. Kui loendis pole seadet, millega soovite siduda, veenduge et sihtseadme olekuks on määratud leitav ning seejärel toksake uuesti käsku **Otsi seadmeid**.
3 Valige loendist seade, millega soovite siduda.

Kui sidumine õnnestub, loob teie seade ühenduse teise seadmega.

MÄRKUS: Mõnel seadmel, eriti peakomplektidel või käed-vabad autokomplektidel, võib olla fikseeritud Bluetooth-ühenduse PIN-kood, nt 0000. Kui teisel seadmel on PIN-kood, peate selle sisestama.

Andmete saatmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

1 Valige sobivast rakendusest või kaustast **Allalaaditud üksused** fail või üksus, näiteks kontakt, kalendri üksus või meediumifail.

2 Tehke valik andmete saatmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu.

MÄRKUS: Valiku tegemise meetod võib erineda sõltuvalt andmetüübist.

3 Otsige Bluetooth-ühendusega ühilduvat seadet ja siduge oma telefon sellega.

Andmete vastuvõtmine juhtmevaba Bluetooth-funktsiooni kaudu

1 Toksake > > **Rakendused** > **Seaded > Võrgud > lülitage Bluetooth SISSE**.

2 Puudutage veelkord menüüd **Bluetooth** ja märgistage kuva ülaosas olev ruut, et muuta teie telefon teistele seadmetele nähtavaks.

MÄRKUS: Aja valimiseks, mille vältel on teie seade nähtav, puudutage ikooni > **Nähtavuse ajalõpp**.

3 Valige **Aktsepteerige** et kinnitada oma nõusolekut võtta seadmest andmeid vastu.

Telefoni andmesideühenduse jagamine

USB-modem ja kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht on suurepärased funktsioonid olukorras, kui juhtmevabad ühendused pole saadaval. Saate jagada telefoni mobiilset andmesideühendust USB-kaabli kaudu ühe arvutiga (USB-modem). Lisaks saate telefoni andmesideühendust jagada samaaegselt rohkem kui ühe seadmega, kui muudate telefoni kaasaskantavaks Wi-Fi kuumkohaks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse ikoon olekuribale ja teavituste sahtlisse poolelioleva teavitusena.

Modemi ja kaasaskantavate kuumkohtade (sealhulgas toetatud operatsioonisüsteemide ja muude üksikasjade) kohta uusima teabe saamiseks külastage veebisaiti http://www.android.com/tether.

Ühenduse loomine võrkude ja seadmetega

Oma telefoni andmesideühenduse jagamiseks kaasaskantava Wi-Fi kuumkohana

1 Toksake > > **Rakendused** > **Seaded > Võrgud > Tethering funktsioon & võrgud > Wi-Fi kuumkoht** lülitage aktiveerimiseks.

2 Sisestage salasõna ja toksake **Salvesta.**

NÄPUNÄIDE! Kui teie arvutis töötab operatsioonisüsteem Windows 7 või mõni Linuxi hilisem väljalase (nt Ubuntu), ei ole tavaliselt arvutit vaja modemiühenduseks ette valmistada. Kuid kui kasutate Windowsi varasemat versiooni või mõnda teist operatsioonisüsteemi, peate oma arvuti ette valmistama, et luua võrguühendust USB kaudu. Kõige ajakohasema teabe saamiseks selle kohta, millised operatsioonisüsteemid toetavad USB-modemit ning kuidas neid konfigureerida, külastage veebisaiti http://www.android.com/tether.

Kaasaskantava kuumkoha ümbernimetamine või kaitsmine

Saate muuta oma telefoni Wi-Fi võrgu nime (SSID) ja kaitsta selle Wi-Fi võrku.

1 Toksake > > **Rakendused** > **Settings** > **Seaded > Võrgud > Tethering funktsioon & võrgud > Wi-Fi kuumkoht.**

2 Puudutage käsku **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
- Avaneb dialoogikast **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta**.
- Saate muuta võrgu SSID-d (nime), mida teised arvutid Wi-Fi võrke otsides näevad.
- Samuti võite puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrku andmeturbeprotokolliga (WPA2), kasutades eeljagatud võtit (PSK).
- Kui puudutate turbevalikut **WPA2 PSK**, lisandub dialoogiaknasse **Konfigureeri Wi-Fi kuumkohta** parooliväli. Peate sisestama parooli, mida kasutate telefoni kuumkoha ühendamisel arvuti või muude seadmetega. Turvalisuse eemaldamiseks oma Wi-Fi võrgult võite määrata menüü **Turvalisus** valikuks **Avatud**.

3 Puudutage käsku **Salvesta**.

TÄHELEPANU! Kui määrate turvalisuse valikuks Avatud, ei saa te takistada veebiteenuste volitamata kasutamist teiste inimeste poolt ning sellega võivad kaasneda lisatasud. Volitamata kasutamise vältimiseks soovitame säilitada turvalisuse valiku aktiivsena.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab otseühendust Wi-Fi poolt võimaldatud seadmete vahel ilma pääsupunktita. Wi-Fi directi aku suure kasutamise tõttu on soovitatav et te lülitate oma telefoni vooluvõrku Wi-Fi Directi kasutamise ajaks. Kontrollige oma Wi-Fi & Wi-Fi Directi võrku juba ette ning veenduge et kasutajad on ühendatud samasse võrku.

Wi-Fi Directi sisse lülitamiseks:

1 Avakuval puudutage valikut **Menüüklahv** > **Süsteemi seaded** > **Wi-Fi.**
2 Toksake **Wi-Fi Direct** ekraani allosas.
3 Valige skannitavate seadmete loendist seade, millega ühendus luua.

SmartShare

Saate funktsiooni SmartShare lihtsasti kasutada rakenduste Galerii, Muusika, Video jne puhul.

Sisu mitmes seadmes nautimine

Saate oma telefoni sisu mitmed seadmes jagada. Puudutage valikut , et jagada sisu rakenduses Galerii, Muusika, Videod, POLARIS Viewer 5.

Esitamine/saatmine

Esitamine: saate esitada sisu teleri, Bluetooth kõlari vms kaudu.

Signaali saatmine: saate saata sisu seadmesse, mis toetab Bluetoothi ja SmartShare'i signaali edastamist.

- **SmartShare'i signaali edastamine:** sisu kiire edastamine Wi-Fi Direct'i kaudu.

< Play >

< Beam >

Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine

Saate sisu lähedaolevates seadmetes (nt arvuti võrgumälu, mobiil) nautida rakendustega **Galerii**, **Muusika**, **Videod**.

Seadmete ühendamine

Ühendage oma seade ja teised DLNA-toega seadmed samasse Wi-Fi-võrku.

Teiste seadmete otsimine

1 Puudutage valikut Lähedaolevad seadmed, seejärel näete kõiki DLNA-toega seadmeid.
2 Sisu vaatamiseks looge seadmega ühendus.

Sisu pilveteenusest kasutamine

Saate rakenduse Galerii, Muusika, Videod jne sisu pilveteenuses (nt Dropbox) kasutada.

Pilveteenuse kasutamine

MÄRKUS. Pilveteenusest olenevalt võivad toetatud funktsioonid erineda. Pilveteenusest sõltuvalt võib andmete hankimine olla ajakulukas.

1 Valige Pilveteenus rakenduses Galerii, Muusika, Videod jne.
2 Valige pilveteenus, mida kasutada soovite, ja logige sisse.
3 Pilveteenuse sisu saate kasutada pärast sisselogimist.
4 Seadistage pilveteenuse seaded, et valida pilveteenust kasutav rakendus.

Arvutiühendused andmesidekaabliga

Tutvuge, kuidas ühendada oma seadet arvutiga andmesidekaabli kaudu USB-ühenduse režiimides.

Muusika, fotode ja videote edastamine USB-massmälurežiimi abil

1 Ühendage teie telefoniga USB-kaabli kaudu arvutiga.
2 Kui te ei ole LG Android Platformi draiverit oma arvutisse installinud, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Süsteemiseaded** > **Üldine** > **Arvutiühendus** > **Valige USB** ühenduse viis, seejärel valige **Media sync (MTP).**
3 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

Sünkroonimine Windows Media Player'iga

Veenduge, et Windows Media Player on installitud teie arvutisse.

1 Kasutage USB-kaablit, et ühendada telefoni arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player.
2 Valige **Meediumi sünkroonimine (MTP)**. Ühenduse loomisel kuvatakse arvutis hüpikaken.

3 Muusikafailide sünkroonimiseks avage Windows Media Player.
4 Vajadusel sisestage hüpikaknas oma seadme nimi või redigeerige seda.
5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroonimisloendisse.
6 Alustage sünkroonimist.

- Windows Media Player'iga sünkroonimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.

Üksused	Nõuded
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või kõrgem
Window Media Player'i versioon	Windows Media Player 10 või kõrgem

- Kui Windows Media Player'i versioon on madalam kui 10, installige versioon 10 või kõrgem.

Kõned

Helistamine

1 Klahvistiku avamiseks puudutage ikooni .
2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage ikooni .
3 Helistamiseks puudutage ikooni .
4 Kõne lõpetamiseks puudutage **lõpetamise** ikooni .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+” sisestamiseks puudutage ja hoidke all ikooni 0+.

Helistamine kontaktidele

1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teile saabub kõne lukustusolekus, hoidke sõrme ikoonil ja libistage seda, et saabuvale kõnele vastata.
Saabuvast kõnest keeldumiseks hoidke sõrme ikoonil a libistage seda.
Kiirsõnumi saatmiseks hoidke ekraani allservas sõrme **Lükka sõnumiga tagasi** ikoonil ja libistage seda.

NÄPUNÄIDE! Sõnumiga tagasilükkamine
Seda funktsiooni kasutades saate saata sõnumi kiiresti. See on kasulik, kui peate sõnumiga vastama näiteks koosoleku ajal.

Kõne helitugevuse reguleerimine

Selleks, et reguleerida käimasoleva kõne helitugevust, vajutage Helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe telefoni tagumisel küljel.

Teise kõne alustamine

1 Puudutage esimese kõne ajal valikut **Menüü** > **Lisa kõne** ning valige teine number. Samuti võite vaadata hiljuti valitud numbrite loendit, puudutades ikooni võ otsida oma kontakte, puudutades ikooni ja valides numbri, millele soovite helistada.
2 Helistamiseks puudutage ikooni .
3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
4 Kõnede vahetamiseks puudutage kuvatavat numbrit. Või puudutage ikooni **Ühenda kõne**, et teha konverentskõnet.
5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage ning libistage teavituse riba alla ja valige **kõne lõpetamise** ikoon .

MÄRKUS: Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni ja valige vahekaart **Kõnelogid** .
Vaadake täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

NÄPUNÄIDE!

- Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.
- Kõigi salvestatud üksuste kustutamiseks puudutage **menüüklahvi** , ja seejärel käsku **Kustuta kõik**.

Kõneseaded

Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

1 Toksake koduekraanil .
2 Toksake .
3 Toksake kõneseadetelt ning valige, mida soovite häälestada.

Kontaktid

Lisage kontakte oma telefoni ja sünkroonige need kontaktidega oma Google'i kontol või teistel kontodel, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

Avaekraanil

1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ning sisestage klaviatuuri abil kontakti nimi.

Uue kontakti lisamine

1 Toksake , sisestage uus kontakti number ning toksake seejärel Menüü nupul . Valige **Lisa kontaktidesse** > **Loo uus kontakt**.
2 Kui te soovite lisada uuele kontaktile pilti, siis toksake pildi-alal. Valige kas **Teha Foto** või **valida pilt Galeriist**.
3 Valige kontakti tüüp toksates .
4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
5 Puudutage **Salvesta**.

Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

Kontakti lisamine lemmikute loendisse

1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kollaseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

1 Kontaktiloendi avamiseks puudutage ikooni .
2 Puudutage vahekaarti **Lemmikud** ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kollast tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Grupi loomine

1 Toksake et avada oma kontaktid.
2 Toksake **valikut Grupid** ning toksake **menüünupul** . Valige **Uus Grupp**.
3 Sisestage uus grupi nimi. Samuti võite uuele grupile seada eraldi helina.
4 Grupi salvestamiseks toksake valikul **Salvesta**.

MÄRKUS: Kui te kustutate gruppi, siis sellesse kogutud kontaktid ei kao. Need jäävad teie kontaktidesse alles.

Sõnumid

Teie telefoniga liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni ja seejärel ikooni .
2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud adressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.

MÄRKUS: Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

3 Puudutage välja **Sisestage sõnum** ja alustage oma sõnumi koostamist.
4 Valikute menüü avamiseks puudutage **menüüklahvi** . Valikud on **Kiirsõnum, Sitesta emotikon**, **Kavanda saatmine**, **Lisa teema** ja **Loobu**.

NÄPUNÄIDE! Faili manustamiseks puudutage ikooni .

5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
6 Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

⚠ **HOIATUS:**

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, keelest ja SMS-i kodeerimise viisist.
- Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmisele kehtivatele hindadele.

Ühendatud kaust

Teise osapoolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoniga sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

- Avaekraanil puudutage ikooni **Sõnumid**, puudutage ☰ ning siis toksake valikut **Seaded**.

E-post

Saate kasutada e-posti rakendust, et lugeda e-kirju teistest teenustest peale Google Maili. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange. Vajalikud kontoseaded saate oma teenusepakkujalt või süsteemi administraatorilt.

E-posti konto haldamine

Kui avate esimest korda rakenduse **E-post**, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil seadistada e-posti kontot.

Pärast algseadistust kuvatakse teie sisendkaust. Kui olete lisanud rohkem kui ühe konto, saate nende vahel ümber lülituda.

Teise e-posti konto lisamine:

- Puudutage > > vahekaart **Rakendused** > **E-postl** >puudutage > **Seaded** > **Lisage konto**.

E-posti konto seadete muutmine:

- Puudutage > > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage > **Seaded** > **Üldised seaded.**

E-posti konto kustutamine:

- Puudutage > > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage > **Seaded** > puudutage > **Eemalda konto** > puudutage kontot, mida soovite kustutada > **Eemalda** > valige **Jah**.

Kontokaustadega töötamine

Toksake > > **Rakendused** > **E-post**, toksake ja valige **Kataloogid**.

Igal kontol on sisendkaust, väljundkaust ning kaustad Saadetud ja Mustandid. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine

1 **E-posti** rakenduses puudutage ikooni .
2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage semikoolonitega.
3 Toksake et lisada Cc/Bcc ja toksake ning lisage manusfailid.
4 Sisestage sõnumi tekst.
5 Puudutage ikooni .

NÄPUNÄIDE! Kui sisendkausta saabub uus e-kiri, teavitatakse sellest heli või värinaga.

Kaamera

Multi Point AF (multipunktiline autofookus) võimaldab teil saada selgem ja loomulik foto isegi siis kui objektid ei ole pildi keskel.

Kaamera rakenduse avamiseks toksake **rakenduste klahvi** > **Kaamera** .

Kaadrinäidikuga tutvumine

1. **Välk** – Valige **kas Väljas** , **Sees** , **Automaatne** .
2. **Kaamera vahetamine** – tagumise kaamera objektiivi ja eesmise kaamera objektiivi valimine.
3. **Võtterežiim** – Valige kas Tavaline, Shot & Clear, Rikkalik toon (HDR), Panoraam, VR panoraam, Burst shot, Beauty shot, Kahekordne kaamera, Time catch shot, Nutikas automaatrežiim, Sport või Öö.
4. **Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd.
5. **Videorežiim** – Puudutage, et lülituda videorežiimile.
6. **Pildistamine**
7. **Galerii** – Pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

MÄRKUS: Enne pildi tegemist veenduge selles, et lääts on puhas.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul toksake ikooni ⚙ et avada lisavalikuid. Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite loendit. Pärast valiku tegemist toksake ↩.

	Foto tegemiseks öelge üks järgnevatest sõnadest: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi või LG.
	Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel.
	Toksake et valida fookusrežiim.
W10M	Valib foto resolutsiooni. Kui valite kõrge resolutsiooni suureneb selle võrra ka faili suurus. See tähendab, e teil on võimalik salvestada vähem faile mällu.
	ISO-reiting määrab kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida kõrge on ISO, seda tundlikkum on kaamera. See on kasulik hämaramates tingimustes, kus te ei saa välku kasutada. .
AWB	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Lisab teie piltidele kunstilisi efekte.
	Taimer võimaldab teil määrata viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt. **MÄRKUS:** See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.
	Valige katiku heli.

	Seadistage helitugevuse nupp kas ülesvõtte tegemiseks või suumimiseks.
	Avab abijuhendi funktsiooni töötamise kohta.
	Saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.

MÄRKUS:

- Kaamerast väljudes naasevad mõned seaded vaikeseadete, nt heledus, ISO-tundlikkus, valge tasakaal, värviefekt, taimer ja pildirežiim. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.
- Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Pildistamine

1 Avage rakendus **Kaamera** ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
2 Vaateotsingu ekraani keskel kuvatakse fokuseerimiskast. Samuti võite toksata ükskõik kus ekraanil, et fokuseerida sellele kohale.
3 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fokuseerinud.
4 Pildistamiseks klõpsake ikooni .

Funktsiooni Shot & Clear kasutamine

See funktsioon võimaldab kaameral ära tunda objekte, mida te võib-olla ei soovi oma fotole. Pärast foto tegemist toksake väljatoodud objektil* et see eemaldada ning seejärel salvestage foto.

1 Avage Kaamera rakendus.
2 Toksake REŽIIM > **Shot & Clear**.
3 Toksake et teha foto.
4 Toksake ükskõik millist väljatoodud objekti et need fotolt eemaldada, seejärel toksake .

* Pildistamisel kuvatakse liikuvad objektid katkendjoontega.

MÄRKUSED

- Tehke foto pärast kaamera fikseerimist ühte kohta.
- Kui objekti värv on taustaga sarnane, võib vaid osa sellest olla tuvastatav või on seda raske kustutada.
- Kui liikuv objekt on liiga väike või liiga suur, võib olla seda raske kustutada.
- Kui objekt liigub vähesel määral, ei pruugi see olla tuvastatav.

Kahekordse kaamera kasutamine

Võimaldab teil pildistada nii esi- kui tagakaameraga samal ajal, jäädvustatuna ühte fotosse.

1 Avage Kaamera rakendus.

2 Toksake REŽIIM > **Kahekordne kaamera.**

3 Peamisele pildinäidiku ekraanile ilmub väike aken. Seadistage oma võte.

- Lohistage väike aken kohta, kuhu seda fotol soovite.
- Puudutage ja hoidke väikest akent selle suuruse muutmiseks, juhul kui see on vajalik.
- Toksake väikest akent objektiivide vahetamiseks peamise pildinäidiku ning väikese akna vahel.

4 Toksake et teha ühendatud pilt.

Funktsiooni Time catch shot kasutamine

Seadistab kaamera tabama puuduvaid hetki, tehes viis järjestikust pilti enne toksamist .

1 Avage Kaamera rakendus.

2 Toksake REŽIIM > **Time catch shot**.

3 Toksake et teha foto.

4 Et näha hetki, mis olid just enne pildistamist, toksake pildi kujutist kaamera ekraani allosas.
5 Valige fotod, mida soovite säilitada, seejärel toksake ekraani ülaosas.

Pärast foto tegemist

Toksake pildi kujutist kaamera ekraani allosas et näha viimasena tehtud fotot.

	Toksake et jagada foto SmartShare funktsiooni abil.
	Toksake, et teha kohe veel üks foto.
	Toksake et saata oma foto teistele või jagada seda läbi sotsiaalvõrgustiku.
	Toksake, et pilti kustutada.

NÕUANNE! Kui teil on SNS-konto ja seadistate selle oma telefonis, saate jagada oma fotot SNS-kogukonnaga.

MÄRKUS: Rändluse ajal MMS-ide saatmine võib olla lisatasustatud.

Toksake Menüünupul et avada lisavalikuid.

Seadista pildina – Puudutage, et kasutada fotot **kontaktfoto, avaekraani taustapildina** või **lukustatud ekraani taustapildina**.

Liiguta – Toksake, et liigutada pilti teise kohta.

Kopeeri – Toksake, et valida foto ning salvestada see teise albumi.

Kopeerige Clip Tray-sse – Toksake et kopeerida foto ja salvestada see Clip Tray-s.

Nimeta ümber – Toksake, et muuta valitud foto nime.

Pööra vasakule/paremale – Et pöörata vasakule või paremale.

Kärbi – Foto kärpimiseks. Liigutage oma sõrme üle ekraani et valida ala, mida kärpida.

Muuda – Foto vaatamiseks ja muutmiseks.
Slaidishow – Kuvab automaatselt jooksvas kataloogis olevaid pilte üksteise järel.
Lisage asukoht – Et lisada informatsioon asukoha kohta.
Täpsustused – Vaadake rohkem andmeid sisu kohta.

Teie Galeriist

Toksake **Galerii** ja valige **Kaamera**.

- Et näha rohkem fotosid, kerige vasakule või paremale.
- Piltide suumimiseks tehke topelt-koputus ekraanil või asetage kaks sõrme ekraanile ning foto suurendamiseks tõmmake need laiali (foto vähendamiseks tõmmake need kokku).

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

1. **Välk** – Valige kas **Väljas**, **Sees**, **Automaatne**.
2. **Kaamera vahetamine** – Saate lülituda ümber eesmise ja tagumise kaamera vahel.
3. **Salvestusrežiim** – **Valige** kas **Tavaline, Live effect, Kahekordne salvestamine** või **Jälgimissuum.**
4. **Seaded** – Toksake, et avada seadete menüüd.
5. **Kaamerarežiim** – Puudutage, et lülituda kaamerarežiimile.
6. **Alusta salvestamist**
7. **Galerii** – Pääsete ligi videorežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt toksake ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

SOOVITUS!
Asetage video salvestamise ajal kaks sõrme ekraanile ning näpistage, et kasutada suumimisfunktsiooni.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni ⚙ et avada kõiki lisavalikuid.

Audio zoom	Toksake heli suumimise funktsiooni sisselülitamiseks. Te saate salvestada soovitud heli vaid selgelt ning valjult. Pärast funktsiooni sisselülitamist fokuseerige soovitud objekt sinist värvi ringi sisse. Helide ning vaate suurendamiseks nipsake. **MÄRKUSED** • Funktsioon on saadaval vaid maastikuvaates. • Ärge katke mikrofone mõlemalt poolt.
FHD	Puudutage, et seadistada salvestatava video suurus (pikslites). **MÄRKUSED** • Kui UHD on seadistatud, saab salvestada max 5-minutilise video. • Objekti jälgimine on UHD, QVGA, QCIF-i puhul välja lülitatud. • Kujutise jäädvustamise nupp on UHD, FHD (60 kaadrit/s), QVGA, QCIF-i puhul välja lülitatud.
	Määrab ja juhib päikesevalguse kogust, mida kasutatakse foto tegemisel. Libistage heleduse indikaator ribal vastavas suunas kas “-” madalama heledusega video jaoks või “+” suurema heledusega video jaoks.
	Värisemisvastase funktsiooni sisselülitamiseks puudutage. See väldib video salvestamise ajal rappumist ja aitab tagada kvaliteetse video.
AWB	Parendab värvide kvaliteeti mitmetes valgustingimustes.
	Valige värvitoon, mida kasutada koos uue vaatega.
	Saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid.
	Seadke helitugevuse nupp kas salvestamise või suumimise jaoks.

Videokaamera

	Avab abijuhendi funktsiooni töötamise kohta.
	Saate taastada kõik videokaamera vaikeseaded.

Kiire video tegemine

1 Avage rakendus **Kaamera** ja Puudutage **Kaamerarežiim**.
2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava suunas.
4 Video salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
5 Rec ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
6 Video salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

NÕUANNE!
– Toksake kujutise tabamiseks video salvestamise ajal.
– Toksake pausi tegemiseks video salvestamise ajal.

Pärast video salvestamist

Toksake pildinäidikus video kujutist ekraani allosas viimasena tehtud video vaatamiseks.

	Toksake, et jagada oma videot SmartShare funktsiooniga.
	Puudutage, et teha kohe veel üks video.
	Toksake, et saate videot teistele või jagada seda sotsiaalvõrgustiku teenustes.
	Toksake et kustutada video.

MÄRKUS: Rändluse ajal MMS-ide üles- ja/või allalaadimine võib olla lisatasustatud.

Teie Galeriist

Toksake **Galerii** ja valige **Kaamera.** Video esitamiseks toksake video esitamise ikoonil.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Selleks, et reguleerida käimasoleva video helitugevust, vajutage Helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe telefoni tagumisel küljel.

Helisuumi kasutamine

Keskendub heli salvestamisele teie valitud konkreetsel alal; see suurendab mikrofoni tundlikkust ja vähendab taustamüra.

1 Avage Kaamera rakendus ja muutke see videorežiimile
2 Toksake > **Helisuum** ja valige **Sees.**
3 Toksake tühja kohta pildinäidikul pop-up akna seade sulgemiseks.
4 Hoidke telefoni horisontaalselt ja toksake et alustada salvestamist.
5 Keskenduge objektile, mida soovite suurendada, sinise ringi sees. Seejärel nipsake, et suurendada heli tundlikkust ning vähendada müra.
6 Toksake et lõpetada salvestamine.

MÄRKUSED

- Ärge katke külgmisi mikrofone funktsiooni kasutamise ajal.
- Selle funktsiooni kasutamiseks peate te salvestama maastikuvaates.

Kahekordne salvestamine

Võimaldab teil salvestada videosid nii esi- kui tagakaameraga samal ajal, jäädvustatuna ühte videosse.

1 Avage Kaamera rakendus ja muutke see videorežiimile
2 Toksake REŽIIM > **Kahekordne salvestamine.**
3 Peamisele pildinäidiku ekraanile ilmub väike aken. Seadistage oma võte.
- Lohistage väike aken kohta, kuhu seda võttel soovite.
- Puudutage ja hoidke väikest akent selle suuruse muutmiseks, juhul kui see on vajalik.
- Toksake väikest akent objektiivide vahetamiseks peamise pildinäidiku ning väikese akna vahel.

4 Toksake et alustada kahekordset salvestamist.
5 Toksake et lõpetada kahekordne salvestamine.

Jälgimissuumi kasutamine

Võimaldab teil määratleda salvestamise ala, millele keskenduda ja mida suurendada. Te saate määrata selle ala enne salvestamist ning salvestamise ajal vajalikul määral nihutada.

1 Avage **Kaamera** rakendus ja muutke see videorežiimile
2 Toksake REŽIIM > **Jälgimissuum**.
3 Lohistage suurendusklaas alale mida suurendada. Väike ekraan näitab määratletud fookust suures plaanis.
4 Toksake et alustada salvestamist.
- Salvestamise ajal saate väikest ekraani nihutada. Puudutage ja lohistage see soovitud asukohta.

5 Toksake et lõpetada salvestamine.

Funktsioon

QuickMemo

Funktsioon **QuickMemo** võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada ekraanikuvasid. QuickMemo funktsiooni abil saate ekraanikuvasid jäädvustada, neile joonistada ning jagada neid oma pere ja sõpradega.

VÕI

1 (Kui ekraan on välja lülitatud)
Vajutage ja hoidke Volume Up nuppu.

VÕI

Võite puudutada ka olekuriba ja libistada seda allapoole ning seejärel puudutada ikooni .

2 Valige menüüst soovikohane **pliiatsi tüüp, värv** või kustukumm ja looge memo.

3 Puudutage redigeerimismenüüs ikooni ja valige praeguse ekraanikuvaga memo salvestamine. Et väljuda QuickMemo-st igal ajal, toksake .

MÄRKUS: Kasutage funktsiooni QuickMemo kasutamisel sõrmeotsi. Ärge kasutage küüsi.

Funktsiooni QuickMemo valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo kasutamise ajal saate lihtsalt kasutada QuickMenu valikuid.

	Praeguse memo ekraanil säilitamiseks ja telefoni jätkuvaks kasutamiseks.
	Valige, kas soovite kasutada taustaekraani või mitte.
	Tagasivõtmine ja uuestitegemine.
	Pliiatsi tüübi ja värvi valimine.
	Loodud memo kustutamine.
	Praeguse QuickMemo saatmine teistele või jagamine nendega.
	Memo salvestamine praeguse ekraaniga.

Salvestatud QuickMemo vaatamine

Avage **Galerii** ja valige QuickMemo album.

Kiirtõlge

Lihtsalt suunake oma nutitelefoni kaamera võõrkeelsele lausele mida soovite tõlkida. Saate reaal-aja tõlget iga kell ja koht. Lisa sõnaraamatuid saate osta Google Play Poest.

❶ Kodune keel.
❷ Sihtkeel.
❸ Iga sõna tõlge.
❹ Lause tõlge.
❺ Lõigu tõlge.
❻ Seaded.

1 Toksake > > **Rakendused** > **Kiirtõlge**.
2 Toksake valikul **Sõna, Rida või Lõik.**
3 Toksake ja valige soovitud keel.
4 Hoidke telefoni mõne sekundi jooksul soovitud sisu suunas, mida soovite tõlkida.

MÄRKUS: Ainult üks sõnaraamat on kaasas tasuta. Lisa sõnaraamatud peavad olema ostetud. Palun valige sõnaraamatu all olevast nimekirjast, millist sõnaraamatut soovite tasuta.

MÄRKUS: Tuvastuse tase võib tõlkimise juures erineda sõltuvalt suurusest, fondist, värvist, heledusest ning tähtede kaldest.

Funktsioon

QSlide

Mistahes ekraanilt tooge esile märkmiku, kalendri või midagi muud eraldi aknana ekraani sees.

1		Toksake funktsioonist QSlide väljumiseks ja täisaknasse naasmiseks.
2		Toksake läbipaistvuse reguleerimiseks.
3		Toksake funktsiooni QSlide lõpetamiseks.
4		Toksake et kohandada suurust.

1 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole > puudutage QSlide'i rakendusi või kui kasutate mõnd funktsiooni, mida QSlide toetab, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse ekraanil endiselt väikese aknana.

2 Võite helistada, sirvida veebis või valida teisi telefonisuvandeid. Samuti võite kasutada ja toksata väikeste akende all olevat ekraani, kui läbipaistvusriba pole täis .

MÄRKUS: Funktsioon QSlide toetab korraga kuni kahte akent.

QuickTheater

QuickTheater võimaldab teil fotode, videote ja YouTube'i slaidiseanssi vaadata.

1 Hoidke lukustatud ekraaniga telefoni horisontaalselt.
2 Libistage mõlema käe pöidlaga ole ekraani.
3 Saate vaadata soovitud funktsioonide slaidiseansi.

MÄRKUS. Ekraani lukustamise režiimi olekuks tuleb enne funktsiooni QuickTheater kasutamist seadistada Tõmbamine.

1 Puudutage valikut > **Rakenduste** vahekaart **Seaded** > **Kuva** vahekaart > **Ekraani lukustamine** > **Vali ekraanilukk**.
2 Valige **Tõmba**.

QuickRemote

QuickRemote muudab teie telefoni Universaalseks kaugjuhtimisseadmeks teie koduteleri, digiboksi, audiosüsteemi, DVD/Blu-ray mängijate, kliimaseadme ning projektori jaoks.

1 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning toksake > **LISA KAUGJUHTIMINE**.

VÕI

Toksake > > **Rakendused** > **QuickRemote** > toksake .

2 Valige seadme tüüp ja bränd, seejärel järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid seadme(te) seadistamiseks.

3 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning kasutage QuickRemote funktsioone.

Toksake **menüünuppu** et valida **Magic Remote seaded, Edit remote name, Learn remote, Move remote, Delete remote, Muutke ruumi, Seaded** ja **Abi.**

MÄRKUS: QuickRemote töötab samal viisil kui tavalise kaugjuhtimispuldi infrapunased (IR) signaalid. Olge tähelepanelik, et te ei kataks funktsiooni QuickRemote kasutamisel telefoni taga olevat infrapunaandurit kinni. Antud funktsioon ei pruugi olla toetatud, sõltuvalt seadme mudelist, tootjast või sideteenust pakkuvast ettevõttest.

Reaalajas suumimine

Reaalajas suumimine võimaldab esitatavast videost mõnda osa lähemale või kaugemale suumida, et teha soovitud koht suuremaks või väiksemaks.

1 Liigutage video vaatamise ajal oma nimetissõrme ja põialt teineteisele lähemale või teineteisest eemale, et suumida sisse või välja.

Suumige jälgimiseks

Kui te vaatate videot, saate suurendada objekti seda suumides.

1 Kui te vaatate videot, toksake .

2 Puudutage suurendusklaasi ja lohistage see jälgitavale objektile.

MÄRKUS:

- Libistage ekraani heleduse seadistamiseks video esitamise ajal ekraani vasakut poolt üles või alla ning helitugevuse seadistamiseks ekraani paremat poolt üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraani vasakule või paremale video tagasi- või edasikerimiseks.
- Ärge vajutage liiga kõvasti; puuteekraan on piisavalt tundlik, et aru saada, kui toksate kergelt kuid kindlalt.
- Suumimine jälgimiseks ei pruugi olla võimalik kui objekt liigub kas liiga kiiresti või ekraanilt ära.

VuTalk

VuTalk funktsiooni abil on teil võimalik teise osapoolega jagada interaktiivseid ja loomingulisemaid teateid. Saate suhelda visuaalselt, jagades fotot, kaarti või kaamera eelvaadet.

MÄRKUS:
- Võimalik vaid telefoniga mis toetab seda funktsiooni.
- VuTalk funktsiooni saate kasutada ka kõne ajal.
- Ekraan lukustub kui ei toimu mingit sisendit.
- Vajab andmesideühendust. Tasu andmete jagamise eest rakendub mõlemale telefonile.

Registreerige VuTalk enne kasutamist

1 Toksake > **Kontaktid** > .
VuTalk teenust saate registreerida ka kõne ajal.
2 Lugege LG rakenduste reegleid ja tingimusi ning privaatsuspoliitikat. nendega nõustute, toksake ruutusid, seejärel toksake **Aktsepteerin.**

VuTalk-i seaded

1 Toksake > **Kontaktid** > > **VuTalk-i seaded**.
2 Seadke järgmised valikud oma eelistustena.
- **Teavituse heli:** Valige soovitud teavituse heli.
- **Värin:** Valige soovitud värina tüüp.
- **Näita taotluse hüpikakent:** Märgistage linnukesega see valik pop-up akna kuvamiseks kui on saadud VuTalk-i taotlus.
- **Kontaktide sünkroonimine:** Märgistage linnukesega see valik kontaktide sünkroonimiseks.

Suhelge visuaalselt VuTalk-i kaudu

1 Toksake > **Kontaktid** > .
Kuvatakse vaid kontaktid, kes kasutavad VuTalk funktsiooni.
2 Toksake kontakti et alustada temaga VuTalk-i.
3 Kontakti detailide ekraanil toksake . Peale seda kui teine osapool aktsepteerib teie VuTalk taotluse, saate alustada temaga VuTalk suhtlust.
4 Kasutage VuTalk ekraani et lobiseda ning visuaalselt suhelda oma sõbraga.
- Toksake et lisada foto, teha uus foto, kaardivaade, või kleebis.
- Toksake Sulepea ikoonil ning Kustutamise ikoonil et kirjutada piltidele, mille lisasite.
5 Kui te lõpetate VuTalk suhtluse, toksake või et väljuda VuTalk funktsioonist. Loodud VuTalk ekraan on säilitatud **Märkmiku** rakenduses.

MÄRKUS: Kui te toksate ja lähete tagasi Avaekraanile, jääb VuTalk funktsioon siiski taustal avatuks.

LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub tervet valikut põnevat sisu - mänge, rakendusi, taustapilte ja helinaid - võimaldadaes LG telefoni kasutajatel nautida rikkalikumat "mobiiltelefoni elu" kogemust.

Kuidas pääseda LG SmartWorld-i läbi oma telefoni

1 Toksake > > **Rakendused** > toksake ikooni et minna **LG SmartWorld-i**.
2 Toksake Logi sisse ning sisestage LG SmartWorld-i ID/PW. Kui te pole veel registreerunud, siis toksake Registreeri, et saada oma LG SmartWorld liikmeandmed.
3 Laadige alla soovitud sisu.

MÄRKUS: Mis siis, kui puudub ikoon?

1 Kasutades mobiilset veebibrauserit, minge LG SmartWorld lehele (www.lgworld.com) ning valige riik.
2 Laadige alla LG SmartWorld rakendus.
3 Käivitage ja paigaldage allalaetud failid.
4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

Kuidas kasutada LG SmartWorld

- Võtke osa LG SmartWorld soodustustest.

	Otsige sisu.

- Proovige lihtsaid "Menüü" nuppe, et leida kiirelt mida otsisite.
  Seadistused – Seadke profiil ja kuva.
  Logi sisse – Seadke oma ID ja salasõna.
- Proovige samuti teisi kasulikke funktsioone. (Sisutäpsustuse ekraan)

MÄRKUS: LG SmartWorld ei pruugi kõikidel kandjatel ja riikides kättesaadav olla.

Ekraanitelefon

Ekraanitelefoni abil saate vaadata oma mobiiltelefoni ekraani arvutist USB- või Wi-Fi ühenduse kaudu. Lisaks saate juhtida oma mobiiltelefoni arvutist hiire või klaviatuuri abil.

Ekraanitelefoni ikoonid

	Ühendab mobiiltelefoni arvutiga või katkestab ühenduse.
	Muudab ekraanitelefoni eelistusi.

Funktsioon	
	Sulgeb ekraanitelefoni programmi.
	Maksimeerib ekraanitelefoni akna.
	Minimeerib ekraanitelefoni akna.

Ekraanitelefoni funktsioonid

- Reaalajas edastamine ja juhtimine: saate kuvada ja juhtida mobiiltelefoni ekraani, kui see on ühendatud arvutiga.
- Hiire juhtimine: saate juhtida mobiiltelefoni, kasutades arvuti ekraanil hiirt klõpsamiseks ja lohistamiseks.
- Teksti sisestamine klaviatuuril: saate koostada tekstsõnumeid või märkmeid arvuti klaviatuuril.
- Failide edastamine (mobiiltelefonist arvutisse): saate edastada faile (nt galerii, videod, muusika ja Polaris Office) mobiiltelefonist arvutisse. Faili edastamiseks arvutisse lihtsalt paremklõpsake sellel ja lohistage faili.
- Failide edastamine (arvutist mobiiltelefoni): saate edastada faile arvutist mobiiltelefoni. Lihtsalt valige failid, mida soovite edastada, ja lohistage need ekraanitelefoni aknasse. Edastatud failid salvestatakse OSP-kausta.
- Reaalajas sündmuste teavitused: teavitab hüpikuga kõigist saabuvatest kõnedest või tekstsõnumitest ning meeldetuletustest ja sündmuste teavitustest.

Kuidas installida ekraanitelefoni arvutisse

1 Külastage LG Kodulehte (www.lg.com) ja valige soovitud riik.

2 Minge **Tugi** > **Mobiiltelefoni Tugi >** Valige mudel (LG-D955) > Toksake **OSP** (On-Screen Phone) allalaadimiseks. . Võite paigaldada OSP enda arvutisse.

Multimeedium

Galerii

Avage **Galerii** rakendus et vaadata oma fotoalbumeid ja videosid.

1 Puutuge rakendusvõtit > > **Rakendused** > **Galerii**.
Galerii abil saate hallata ja jagada kõiki oma pildi ja videofaile.

MÄRKUS:
- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadmele paigaldatud tarkvarast
- Mõned failid ei esitu õigesti sõltuvalt nende kodeerimisest.

Piltide vaatamine

Galerii käivitamine kuvab teie olemasolevad kataloogid. Kui mõni muu rakendus, nagu näiteks E-post, salvestab pildi, luuakse automaatselt allalaadimiste kataloog piltide hoiustamiseks. Samuti, kuvatõmmise tegemisel salvestatakse see automaatselt vastavasse kataloogi. Pildi avamiseks valige vastav kataloog.

Pildid kuvatakse kataloogis nende loomise aja järgi. Valige pilt, et vaadata seda täisekraanil. Kerige paremale või vasakule, et vaadata järgmist või eelmist pilti.

Sisse ja välja suumimine.

Kasutage üht järgnevat meetodit, et pildi suurendada.
- Suurendamiseks toksake mingit pildi osa.
- Liigutage kahte sõrme laiali kohal, mida soovite suurendada. Näpistage, et pilti vähendada või topelt-toksake, et naasta.

Multimeedium

Videote mängimine

Eelvaates kuvatakse videofailide juures ikooni. Valige video, mida soovite vaadata, ning toksake . Käivitub videorakendus.

Fotode redigeerimine

Fotode vaatamise ajal toksake > **Muuda**.

Fotode / videote kustutamine

Kasutage ühte järgnevatest meetoditest:

- Toksake kataloogis ja valige fotod/ videod toksates nendel, seejärel valige **Kustuta.**
- Foto/video vaatamisel toksake ikoonil .

Taustapildi seadmine

Foto vaatamise ajal toksake **menüüvõtmel** > **seadke pilt** kas taustapildiks või määrake see mõnele kontaktile.

MÄRKUS

- Mõned failiformaadid ei ole toetatud sõltuvalt seadme tarkvarast.
- Kui faili suurus ületab vaba mälu mahtu, võib failide avamisel esineda viga.
- Eraldusvõime väärtuseks muudetakse automaatselt Full-HD väärtuse Ultra-HD asemel, kui telefonitoru on teleriga ühendatud Slimport'i (või Miracast'i) kaudu.

Videod

Teie telefonil on sisseehitatud videomängija mis võimaldab teil esitada kõiki lemmikvideosid. Videomängijale ligipääsuks toksake > > **Rakendused** > **Videod**.

Video mängimine

1 Toksake > > **Rakendused** > **Videod**.

2 Valige video mida soovite esitada.

	Toksake soovitud suunda helisuumi jaoks.
	Toksake et kasutada suumimist jälgimiseks.
	Toksake et siseneda Qslide funktsiooni.
	Toksake, et jagada videot läbi SmartShare funktsiooni
	Toksake et lukustada videoekraan.
	Toksake et vaadata videote loendit.
	Koputage, et salvestada ekraanitõmmis.
	Toksake, et video esitust peatada.
	Toksake, et video esitust taastada.
	Toksake, et liikuda 10 sekundit edasi.
	Toksake, et liikuda 10 sekundit tagasi.
	Toksake, et hallata video helitugevust.
	Toksake, et muuta video pildi suurust.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Puudutage loendis video nime ja hoidke sellel sõrme. Kuvatakse valikud **Jaga**, **Kustuta**, **Kärbi** ja **Üksikasjad**.

MÄRKUS. UHD(Ultra-HD) video ei toeta valikut **Kärbi** rakenduses **Galerii** ja **Videod** töötades.

Muusika

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapleier mis võimaldab teil esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapleierile ligipääsuks toksake > > **Rakendused** > **Muusika**.

Muusikafailide telefoni lisamine

Alustage muusikafailide ülekandmisest teie telefoni:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Allalaadimine läbi juhtmevaba veebi.
- Sünkroniseerige telefon arvutiga.
- Võtke faile vastu läbi Bluetooth-i.

Muusika, edastamine meediumi sünkroonimise (MTP) abil

1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
2 Valige Meediumi sünkroonimine (MTP). Teie telefon kuvatakse arvutis teise kõvakettana. Klõpsake draivil, et seda näha. Kopeerige failid oma arvutist draivi kausta.
3 Kui olete failide edastamise lõpetanud, libistage olekuriba allapoole ja puudutage suvandeid **USB-ühendus** > **Ainult laadimine**. Nüüd võite oma seadme turvaliselt eemaldada.

Loo esitamine

1 Toksake > > **Rakendused** > **Muusika**.
2 Toksake **Lood.**
3 Valige ludu mida soovite esitada.

	Toksake, et peatada taasesitus.
	Toksake, et taastada taasesitus.

	Toksake, et liikuda järgmisele loole albumist või taasesitusnimekirjas, või esitage juhuslikus järjekorras. Puudutage ja hoidke et edasi kerida.
	Toksake, et liikuda tagasi loo algusesse või liikuda eelmisele loole albumist, või esitage juhuslikus järjekorras. Puudutage ja hoidke et tagasi.
	Toksake et kuvada helitugevuse reguleerimise riba, seejärel kohandage sellel taasesituse helitugevus.
	Toksake et seadistada heliefektid.
	Toksake et seadistada heliefektid.
	Toksake, et näha jooksvat esitusnimekirja.
	Toksake et lisada muusikapala teie lemmikutesse.
	Toksake et mängida käesolevat playlisti shuffle režiimis (muusikapalad esitatakse juhuslikus järjekorras).
	Toksake et lülitada läbi kordusrežiimid kõikide laulude kordamiseks, käesoleva laulu kordamiseks, või korduse väljalülitamiseks.
	Toksake et lülitada läbi kordusrežiimid kõikide laulude kordamiseks, käesoleva laulu kordamiseks, või korduse väljalülitamiseks.

Helitugevuse muutmiseks video esitamise ajal vajutage lihtsalt telefoni vasakul küljel olevaid üles-alla nuppe.

Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval laulul. Kuvatakse valikud **Esita**, **Lisa esitusloendisse**, **Jaga**, **Määra helinaks**, **Kustuta**, **Üksikasjad** ja **Otsing**.

MÄRKUS:

- Sõltuvalt seadme tarkvarast, pole mõned failiformaadid toetatud.
- Kui faili suurus ületab olemasolevat mälu mahti, võidakse faili avamisel kuvada veateadet.

MÄRKUS: Muusikafaili autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingutega ja riiklike autoriõiguste seadustega. Seetõttu võib muusika kopeerimiseks olla vajalik esmalt omandada vastav luba. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud muusika isiklik kopeerimine keelatud. Enne muusika allalaadimist või kopeerimist tehke kindlaks , kas vastava riigi seadus lubab sellist tegevust sooritada.

FM-raadio

Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks tuleb kasutada kõrvaklappe. Paigaldage need kõrvaklappide pessa.

Jaamade otsimine

Saate häälestada raadiojaamu, otsides neid käsitsi või automaatselt. Seejärel salvestatakse need konkreetsete programmi numbrite alla.

Automaatne häälestamine

1 Puudutage avakuval > vahekaart Rakendused > FM-raadio.
2 Puudutage valikut , seejärel valige Skanni.
3 Kui soovite skannimist peatada, puudutage automaatse skannimise ajal valikut Tühista. Enne skannimise lõpetamist salvestatakse ainult skannitud kanalid.

MÄRKUS. Saate jaama käsitsi häälestamiseks kasutada ekraanil kuvatavat ketast.

MÄRKUS. Raadiosignaali vastuvõtmise parandamiseks pikendage mikrofoniga kõrvaklappide juhet, kuna see toimib raadio antennina.
Kui ühendate kõrvaklapid, mis pole spetsiaalselt loodud raadiovastuvõtu jaoks, võib raadiovastuvõtt olla kehv.

“Libista kõrvale” funktsioon (Kiire tegevuste vahetus KOLME sõrme abil)

Te saate kiiresti lülituda teisele tegevusele kasutades kolme sõrme.

1 Asetage kolm sõrme ekraanile millel te töötate ning libistage ekraan vasakule. Käesolev ekraan on salvestatud ja te saate teha teist toimingut.

- Te saate salvestada kuni 3 (kolm) rakendust ekraani vasakus servas.

2 Salvestatud ekraani taasavamiseks ja rakenduse kasutamise jätkamiseks asetage kolm sõrme ekraanile ning libistage see paremale poole.

MÄRKUS: Palun olge hoolikas ning ärge asetage teisi sõrmi ega peopesa ekraanile.

Kaheosaline aken

Kaheosalist ekraani saab samal ajal vaadata.

1 Ekraani jagamiseks vajutage ja hoidke all nuppu Tagasi.

2 Puudutage ja lohistage ikooni, mida soovite kasutada.

(lülitamise ikoon) : kahe kuva vahetamine.

(lohistamise ikoon) : jagatud kuvade suuruse muutmiseks lohistage.

(menüü ikoon) : puudutage, et vaadata rakenduste loendit, naasta täisekraanile või sulgeda valitud rakendus.

MÄRKUS. Kaheosaline aken tuleb seadistada enne funktsiooni kasutamist.

1 Puudutage valikut > **Rakenduste** vahekaart > **Seaded** > **Üldine** vahekaart > **Multitegumtöö** > **Kaheosaline aken**.
2 Tehke linnike kasti **Kaheosaline aken**.

Külalise režiim

Oma privaatsuse kaitsmiseks või mõnede rakenduste piiramiseks oma lastele saate kasutada külalise režiimi.

Kui te laenate oma telefoni teistele, saate piirata rakendusi mida telefonis kuvatakse. Seadistage külalise režiim juba varem ära ning kohandage selle võimalused.

MÄRKUS: Külalise režiimi kasutamiseks peab musterlukk olema enne seadistatud.

1 Toksake > > **Rakendused** > **Seaded > Üldine > Külalise režiim.**
2 Külalisrežiimi sisselülitamiseks puudutage.

Alarmi seadistamine

1 Toksake Esileheküljel Rakenduste > > võtit ja toksake > **Äratus/Kell** > .
2 Pärast meeldetuletuse seadmist annab telefon teile teada, kui palju aega on jäänud meeldetuletuse käivitamiseni.
3 Seadke **Kordumise, Uinaku kestused, Vibra, Meeldetuletuse heli, Meeldetuletuse helitugevus, Auto rakenduse käivitus, Puzzle-lukk ja Memo. Toksake Salvesta.**

MÄRKUS: Meeldetuletuse seadistuste muutmiseks nende nimekirjas, toksake **menüünuppu** ja valige Seadistused.

Kalkulaatori kasutamine

1 Puudutage ikooni > > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator.**
2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, –, x või ÷) ja seejärel märki =.
4 Keerukamate arvutuste tegemiseks puudutage valikut > **Teaduskalkulaator**.
5 Ajaloo vaatamiseks puudutage valikut > **Arvutamise ajalugu**.

Sündmuse lisamine kalendrisse

1 Toksake > > **Rakendused** > **Kalender.**
2 Ekraanil võite näha erinevaid kalendrivaateid (Päev, Nädal, Kuu, Aasta, Plaan, Elu ruut).
3 Toksake kuupäeval, millele soovite lisada sündmust ja toksake .
4 Toksake Sündmuse nimel ja sisestage see.
5 Toksake **Asukohale** ja sisestage see. Määrake kuupäev ja alguse ja lõpp-aeg.
6 Kui te soovite lisada märget oma sündmuse juurde, toksake Seo märge, et valida salvestatud märkmiku kujutis. (Olemas vaid telefoni kalendris).
7 Ürituse kordamiseks valige **Kordamine** ja seadke **Meeldetuletused**, kui on vajalik.
8 Toksake salvestamiseks valikul **Salvesta**.

Diktofon

Kasutage diktofoni häälmemode salvestamiseks või teistsuguste audiofailide loomiseks.

Heli või hääle salvestamine

1 Toksake > > **Diktofoni valikul**.
2 Toksake alustamiseks toksake.
3 Toksake salvestuse lõpetamiseks.
4 Toksake et salvestust kuulata.

MÄRKUS: Toksake oma häälsalvestustele ligipääsuks. Võite kuulata enda tehtud häälsalvestusi.

Häälsalvestuse saatmine

1 Pärast salvestamise lõppu saate selle saata toksates .
2 Valige **Bluetooth**, **E-post**, **Gmail**, **Memo**, **Sõnumside** või **SmartShare signaali edastamine.** Valides **E-post, Gmail, Memo,** või **Sõnumside**, lisatakse sõnumile häälsalvestamine. Siis saate kirjutada ja saata sõnumeid tavapäraselt.

Ülesannete haldur

Võite hallata oma rakendusi Ülesannete Halduri abi. Võite kergesti vaadata jooksvaid rakendusi ning vajadusel neist konkreetseid välja lülitada.

Ülesanded

Seda võib sünkroniseerida MS Exchange kontoga. Võite luua ülesannet, seda muuta ja kustutada kas programmiga MS outlook või MS Office Outlook Web Access.

MS Exchange sünkroniseerimiseks

1 Toksake koduekraanil > > **Rakendused** > **Seaded**.
2 Toksake **Üldine > Kontod & sünkroonimine > Lisa konto.**
3 Toksake **Microsoft Exchange**, et luua E-posti aadress ja Salasõna.
4 Veenduge selles, et olete linnutanud Ülesannete sünk.

MÄRKUS: MS Exchange ei pruugi olla toetatud, sõltuvalt emaili serverist.

POLARIS Viewer 5

Polaris Office on professionaalne mobiililahendus, mis laseb kasutajatel mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Word, Excel ja PowerPoint-i faile, igal pool ja iga kell, kasutades selleks mobiiliseadeid.

Toksake > > **Rakendused** > **POLARIS Viewer 5**.

Failide vaatamine

Mobiili kasutajad võivad nüüd kergesti vaadata laia valikut failitüüpe, sh MS Office dokumente ja Adobe PDF-e, otse läbi oma mobiiltelefoni. Vaadates faile POLARIS Viewer 5 kasutades jäävad sisu paigutused sarnaseks originiaaldokumentide sisupaigutusele.

Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimeste ühenduses läbi Google sotsiaalvõrgustiku.

- Toksake > > **Rakendused** > **Google+.**

MÄRKUS: See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Häälotsing

Kasutage seda rakendust, et otsida veebilehti hääle abil.

1 Toksake > > **Rakendused** > **Häälotsing.**
2 Öelge võtmesõna või fraas, kui ekraanile kuvatakse **Räägi nüüd.** Valige üks kuvatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS: See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast. provider.

Allalaadimised

Kasutage seda rakendust et näha, millised failid on läbi rakenduste alla laetud.

- Toksake > > **Rakendused** > **Allalaadimised**.

MÄRKUS: See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Veeb

Internet

Internet toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mis teile meeldib.

MÄRKUS: Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

1 Toksake > > **Rakendused** > **Internet**.

Veebi tööriistariba kasutamine

Toksake ja hoidke Veebi tööriist ning libistage seda avamiseks sõrmega üles.

	Puudutage, et minna tagasi eelmisele lehele.
	Puudutage, et avada järgmist lehekülge, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See toimib vastupidiselt , klahvile, mis viib teid eelmisele leheküljele.
	Toksake, et minna kodulehele.
	Puudutage, et avada uut akent.
	Puudutage, et avada salvestatud järjehoidjate loendit.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal, sisestage veebiaadress ja tokaske **Mine.**

Veeb

Lehe avamine

Lehe liikumiseks toksake → .

Muule veebilehele liikumiseks toksake , kerige ües või alla ning toksake lehel selle valimiseks.

Veebist otsing hääle abil

Toksake aadressiribal, toksake , öelge võtmesõna ning valige seejärel üks kuvatavatest võtmesõnadest.

MÄRKUS: See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Järjehoidjad

Jooksva lehe järjehoidjaga märkimiseks toksake > **Salvestada järjehoidjatesse** > **OK**.

Märgistatud lehe avamiseks toksake ja valige soovitud välja.

Ajalugu

Toksake > **Ajalugu,** et avada hiljuti külastatud veebilehtede seast soovitud lehte.

Ajaloo tühjendamiseks toksake **Menüü** → **Kustuta kogu ajalugu**.

Chrome

Kasutage Chrome' et otsida informatsiooni ja sirvide veebilehti.

1 Toksake > > **Rakendused** > **Chrome**.

MÄRKUS: See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Veebilehtede vaatamine

Toksake aadressiribal ning sisestage otsingukriteerium või veebiaadress.

Lehe avamine

Uuele lehele minemiseks toksake → **Uus vaheleht**.

Muule lehele minemiseks toksake , kerige üles või alla ja toksake valimiseks soovitud lehel.

Teiste seadmetega sünkroniseerimine

Sünkroniseerige avatud vahelehti ja järjehoidjad Chrome-ga teistel seadmetel, kui olete loginud sisse sama Google kontoga.

Et näha teistes seadmetes avatud vahelehti, toksake **Menüü** → **Teised seadmed**.

Valige avamiseks veebileht.

Järjehoidjate nägemiseks **toksake** .

Seaded

See osa annab ülevaate punktidest, mida te saate muuta, kasutades oma telefoni Süsteemiseadete menüüd.

Seadete menüüle ligipääsuks:

Toksake > > **Süsteemiseaded**.

- või -

Toksake > > **Rakendused** > **Seaded**.

VÕRGUD

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Lülitab sisse WiFi, et ühendada olemasolevatesse juhtmevabadesse võrkudesse.

SOOVITUS! MAC aadressi omandamine.

Ühenduse loomiseks juhtmevabades MAC filtriga võrkudes võib teil olla vajalik sisestada ruuterisse oma telefoni MAC aadress.

MAC aadress on leitav järgmises kasutajaliideses: toksake > > **Rakendused** > **Seaded > Võrgud** > **Wi-Fi** > > **Täiustatud Wi-Fi > MAC aadress.**

< Bluetooth >

Bluetooth kasutamiseks lülitage juhtmevaba Bluetooth sisse või välja.

< Mobiili-info>

Kuvab andmekasutust ning seatud mobiili andmete kasutuse piiranguid.

< Kõne >

Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõnesuunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

Kõnepost – Saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse.

Püsinumbrid – Valige Püsinumbrid, et lülitada seda funktsiooni sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

Sissetuleva kõne hüpikaken – Kuva sissetuleva kõne hüpikaken kaamera ja videote kasutamise ajal.

Kõnest keeldumine – Saate määrata kõnest keeldumise funktsiooni. Valige kas kõnest keeldumise režiim või saabuvatest kõnedest keeldumine.

Kiirsõnumid – Kui soovite kõnest keelduda, saate selle funktsiooni abil saata kiirsõnumi. See on kasulik, kui peate kõnest keelduma näiteks koosoleku ajal.

Privaatsus – Peidab sissetulevate kõnede helistaja nime ja numbri.

Kõnesuunamine – Valige, kas suunata kõik kõned, kui liin on hõivatud, kui keegi ei vasta või kui puudub signaal.

Automaatvastaja – Seadke aeg enne mida ühendatud käed-vabad seade vastab automaatselt sissetulevale kõnele. Valige kas Väljas, 1 sekund, 3 sekundit või 5 sekundit.

Hääle suurendamine – Parandab hääle kvaliteeti mürarikastes keskkondades, mistõttu kuulete selgemalt.

Ühendusvibra – Kui teine osapool võtab vastu, siis telefon vibreerib.

Voice enhancement – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

Salvesta tundmatud numbrid – Saate lisada tundmatud numbrid pärast kõne lõppu kontaktiloendisse.

Toitenupp lõpetab kõne – Võimaldab teil valida oma kõne lõppu.

Kõnepiirang – Saate määrata oma kõnedele piirangu.

Kõne kestus – Vaata kõnede kestvust: Viimane kõne, väljuvad kõned, vastatud kõned ja kõik kõned.

Lisaseaded – Saate muuta järgmisi seadeid:

Helistaja tunnus: saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.

Kõne ootel: Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest (sõltuvalt teie võrguteenuse pakkujast).

< Jaga & ühenda >

NFC – Teie telefon on NFC-võimekusega. NFC (Near Field Communication) on juhtmevaba ühenduse tehnoloogia, mis võimaldab kahepoolset side elektrooniliste seadmete vahel. See toimib paari cm vahemikus. Saate jagada sisu NFC tagi või teise NFC toetava seadmega. Kui puutute seadmega mõnd NFC tag-i, siis kuvatakse selle sisu teie telefonis.

et lülitada NFC sisse või välja: Koduekraanil – toksake ja libistage teadaannete paneeli sõrmega alla, seejärel valige NFC ikoon et see sisse lülitada.

MÄRKUS : NFC rakendust võib kasutada ka lennurežiimis.

NFC kasutamine – Veenduge selles, et seade on sisse lülitatud ning aktiveerige NFC kui see pole aktiveeritud.

Android Kiir – Kui see võimalus on sisse lülitatud, siis võite kiirata rakenduse sisu teise NFC-võimekusega seadmesse hoides seadmeid kohakuti. Lihtsalt asetage seadmed üksteisega kokku (tavaliselt tagumised küljed vastakuti) ning puutuge seejärel ekraani. Rakendus otsustab, mida on võimalik edastada.

SmartShare'i signaali edastamine – lülitage sisse, et hankida multimeediumi sisu LG telefonidest või tahvelarvutitest **SmartShare'i signaali edastamise** kaudu

Miracast – Saate peegeldada seadme infot LG Miracast dongle' või TV.

Traadita mäluseade – saate oma telefoni faile hallata arvutis või kopeerida failid telefonist arvutisse ilma USB-ühenduseta. Veenduge, et telefon ja arvuti on ühendatud samasse võrku, seejärel aktiveerige traadita mäluseade. Seejärel sisestage arvuti veebilehitseja aadressiribale teie telefonis näidatud veebiaadressid.

< Tethering funktsioon & võrgud >

Wi-Fi kuumkoht – Samuti saate te kasutada oma telefoni mobiilse lairibaühenduse võimaldamiseks. Looge kuumkoht ning jagage oma ühendust. Vaadake rubriiki "Oma telefoni andmesideühenduse jagamine", et saada rohkem informatsiooni selle kohta.

Bluetooth tethering funktsioon – Lubab teil seadistada oma telefon selle kohta kas te

jagate internetiühendust või ei jaga.

Abi – Toksake et vaadata abiinformatsiooni Wi-Fi kuumkoha ja Bluetooth tethering funktsiooni kohta.

Lennurežiim – Pärast lennurežiimi lülitumist on kõik juhtmevabad ühendused katkestatud.

MÄRKUS: Enne volituste talletuskoha kasutamist peate määrama lukustusekraani PIN-koodi või parooli.

Mobiilsidevõrgud – Saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APNs) jne kohta.

VPN – Kuvab nimekirja Virtuaalsed Eravõrgud (VPNs), mida olete eelnevalt seadistanud. Võimaldab teil lisada erinevaid VPNs tüüpe.

SEADE

Heliprofiil – valige Heli, Ainult vibreeri või Vaikne.

Helitugevused – Kohandage telefoni helitugevuse seaded, et need sobiksid teie vajaduste ja keskkonnaga.

Värina tugevus – Võimaldab teil määrata värina tugevus kõnede ja teavituste jaoks ning puute tagasiside.

Vaikne režiim – Määrake vaikne režiim. Toksake “Lülita nüüd sisse vaikne režiim” ja määrake kas Sees või Väljas. Te saate Vaikse režiimi ajaliselt ette kavandada nii, et see aktiveerub automaatselt ning samuti määrata sellele erandid.

Seadke vaikne aeg: Toksake et režiim Sisse või Välja lülitada. Samuti saate seadistada kindlad päevad ning kellaajad Vaikse aja automaatseks käivitamiseks.

Vibreeri: tehke linnuke, et tagada vibreerimine lubatud sissetulevate kõnede ja teadete vastuvõtmisel Hääletus režiimis.

Sissetuleva kõne seaded

Blokeerige sissetulevad kõned: Märgistage et blokeerida kõik sissetulevad kõned.

Lubage korduvad kõned: Märgistage et lubada kõne mida on korratud 3 minuti jooksul.

Lubatud kontaktide loendid: Määrake milliste kontaktide kõned on lubatud.

Automaatvastus blokeeritud kõnedele: Seadistage automaatvastus kõnedele mis tulevad vaikse režiimi ajal.

Telefoni helin – Seadistage kõnedele helin. Samuti saate lisada helina toksates ⊕ ekraani ülemises paremas nurgas.

Nutikas helin – Märgistage et telefoni helinatugevus oleks automaatselt valjem mürarikkas keskkonnas.

Sissetuleva kõne värin – Seadistab sissetuleva kõne värina Valikud.

Õrn vibreerimine – Märgistage et värin järk-järgult suureneks kuni käesoleva seatud tugevuseni.

Helin koos värinaga – Märgistage et telefon lisaks helinale ka vibreeriks kui teile tulevad kõned.

Häälteavitused – puudutage **Häälteavituste** lülitit teavituste sisse või välja lülitamiseks. Sisse lülitatud oleku korral loeb seade sissetulevaid kõnesid ja sõnumeid automaatselt.

Teavituse heli – Võimaldab teil seadistada teavituste heli. Samuti saate lisada heli toksates ⊕ ekraani ülemises paremas nurgas.

Puute tagasiside & süsteem – Lubab teil seadistada tagasiside (toonid ja/või värin) seadme kasutamise ajal.

Ekraan

< Avaekraan >

Valige Avakuva – saate avakuval valida **Avakuva** või **EasyHome**.

Seadke **Teema, Taustapilt, Ekraani libistuse efekt, Allow Home screen looping,** või **Portree.**

Avakuva dubleerimine & taastamine – Te saate dubleerida ning taastada rakenduse/vidina asetusi ja teemasid.

Abi – Koputage, et vaadata Abi informatsiooni koduekraanil.

< Lukustusekraan >

Ekraanilukustuse valik – Seadke ekraani lukustuse tüüp, et muuta telefon turvalisemaks. See avab kuvade kogu, mis juhatavaid teid läbi ekraanilukustusmustri seadmise. Seadke **Puudub, Libista, Avamine Näoga, Muster, PIN** või **Salasõna**.

Kui olete võimaldanud Mustriga lukustustüübi ning lülitate telefoni sisse või aktiveerite ekraani, siis palutakse teil joonistada avamiseks muster.

Ekraani nipsamise mõju – Seadistab ekraani nipsamise mõju valikud. Valige kas Majandust lehtedega, Dewdrop, Valge ava, Osake, Kristall.

MÄRKUS. Kui ekraaniluku olekuks on seadistatud Muster, muutub ekraani libistamisefekt Mustriefektiks.

Ilma animatsioon – Märgista ilma animatsiooni näitamine praeguse asukoha kohta või esmase linna kohta mis on määratud ilmastiku andmete automaatses uuendamises.

Taustapilt – Seadistab teie lukustatud ekraani taustapildi. Valige see Galeriist või Taustapiltide galeriist.

Otseteed – Lubab teil muuta otseteid lukustatud ekraanil.

Märgistage et määrata seadme omaniku nime kuvamine lukustatud ekraanil. Toksake ⚙ et sisestada tekst mis kuvatakse kui info omaniku kohta.

Luku taimer – Määrab aja millal ekraan automaatselt lukustub peale seda kui ekraan on olnud kasutamata.

Toitenupp lukustub viivitamatult – Märgistage et viivitamatult lukustada ekraan kui Toite/Luku nuppu vajutatakse. See seadistus on ülem kui luku taimeri seade.

< Eesmised puutenupud >

Seadistage et eesmised puutenupud oleksid kuvatud kõikide ekraanide alumises servas. Määrake millised kuvatakse, nende asukoht ribal ning missugused need välja näevad. Valige nupud ning järjekord, teema ja taust.

< EKRAAN >

Heledus – Saate reguleerida ekraani heledust. Parima aku jõudluse jaoks kasutage hämaraimat mugavat valgust.

Ekraani timeout – Seadistab aja mille möödumisel lülitub ekraan välja.

Ekraani väljalülitamise efekt – seadistab ekraani väljalülitamise efekti. Valige Hääbumine, Must auk, Retro TV.

Ekraani automaatne pööramine – Märgistage et seada telefon automaatselt ekraani pöörama, sõltuvalt telefoni asetusest (portree- või maastikuvaates).

Ekraanirežiim – seadistab ekraanirežiimi. Valige **Standardne**, **Elav** või **Loomulik**.

Daydream – puudutage funktsiooni Daydream lülitit funktsiooni sisse või välja lülitamiseks. Sisselülitatud olekus lubab kuvada seadistatud ekraanisäästurit ajal, mil telefon on dokkimise ja/või laadimise ajal unerežiimis. Valige Kell, Laadimine, Värvid, Fotoraam ja Fototabel.

< ŠRIFT >

Šrifti tüüp – Määrab šrifti tüübi mida kasutatakse telefoni ja menüüde jaoks.

Šrifti suurus – Määrab šrifti suuruse mis kuvatakse telefonis ja menüüdes.

< NUTIKAS EDASI >

Nutikas ekraan – Märgistage et hoida ekraan välja lülitumast kui seade tajub teie silmi ekraanile vaatamas.

Nutikas video – Märgistage et teha paus video esitamisel kui see ei taju teie silmi ekraanile vaatamas.

< LISASEADED >

LED teavitus – Toksake et lülitada see Sisse või Välja. Sees olles ta käivitab LED valguse teie valitud teavituste jaoks, värviga mille määrate igaühe jaoks.

Ekraani tooni automaatne reguleerimine – tehke linnuke, et salvestada akut reguleerides ekraani heledust automaatselt vastavalt pildi värvide analüüsile.

Ekraani jäädvustamise ala – võimaldab seadistada ekraani jäädvustamise ala. **Valige Jäädvusta täisekraani ulatuses** või **Jäädvusta osa ekraanist**.

Kuvasuhte parandus – Võimaldab teil muuta allalaaditud rakenduse kuvasuhet et korrigeerida pildimoonutus.

Üldine

< Käeliigutused >

Ekraan sees/väljas – Märgistage et võimaldada Kiire käivitus ekraani sisse ja välja lülitamiseks. Tehke kiirelt topelt-koputus ekraani keskel, et see sisse lülitada. Tehke topelt-koputus olekuribal, avaekraani tühjal alal või ekraanilukul, et ekraan välja lülitada. Parima tulemuse saavutamiseks ärge liigutage telefoni sellel ajal kui kasutate Kiire käivituse funktsiooni.

Sissetulevale kõnele vastamine – Märgistage et võimaldada teil tuua telefon oma kõrva juurde, et sissetulevale kõnele automaatselt vastata.

Helina vaibumine – Märgistage et võimaldada teil võtta telefon tasaselt pinnalt et sissetuleva kõne helin vaibuks.

Sissetulevate kõnede vaigistamine – Märgistage et võimaldada teil telefon üles tõsta sissetulevate kõnede vaigistamiseks.

Uinak või äratuse väljalülitamine – Märgistage et võimaldada teil seade lihtsalt üles tõsta, kas uinaku jätkamiseks või äratuse helina väljalülitamiseks.

Peatage video – Märgistage et võimaldada teil seade lihtsalt üles tõsta et teha paus praegu mängival videol.

Liigutage avaekraani punkte – Märgistage et võimaldada teil liigutada ikoon teisele ekraanile telefoni kallutades. Toksake ja hoidke ikooni ning kallutage telefoni vasakule või paremale, seejärel laske sel minna ekraanile kuhu seda ikooni soovite.

Abi – Avab abijuhendi selle kohta kuidas kasutada oma seadme Käeliigutuste funktsioone.

Liikumisanduri kalibreerimine – Võimaldab teil parandada anduri kallutamise ja kiiruse täpsust.

< Ühe käega toimingud >

Numbriklaviatuur – Märgistage et võimaldada teil liigutada numbriklaviatuuri seadme paremale või vasakule poole. Lihtsalt toksake noolt selle liigutamiseks ühele või teisele poole.

LG klahvistik – Märgistage et võimaldada teil liigutada klahvistikku seadme paremale või vasakule poole. Lihtsalt toksake noolt selle liigutamiseks ühele või teisele poole.

Käeliigutuste kontrollimine – Märgistage et võimaldada teil nipsata klahvistik vasakule või paremale LG klahvistiku asukoha kohandamiseks.

Nihuta eesmisi puutenuppe – märkige linnuke, et nihutada eesmisi puutenuppe vasakule või paremale, et reguleerida nuppude asukohta nii, et nuppe oleks ühe käega lihtne kasutada.

Abi – Kuvatakse informatsioon ühe käega toimingute kohta.

< Mälu >

SISEMINE MÄLU – Võite jälgida kasutatavat ja vaba ruumi süsteemi mälus.

< Akut >

AKU INFORMATSIOON

Aku laadimise informatsioon on kuvatud aku kujutisel koos järele jäänud laetuse protsendi ning seisundiga.

Puudutage aku laadimise ikooni et kuvataks aku kasutamise ekraan aku kasutamise taseme ning aku kasutamise üksikasjade nägemiseks. See näitab mis komponendid ja rakendused akut kõige rohkem kasutavad. Toksake ühte kirjet detailsema informatsiooni nägemiseks.

Aku protsentuaalne tase olekuribal – Märgistage et aku laetuse protsent kuvataks olekuribal aku ikooni kõrval.

AKU SÄÄSTJA

Toksake aku säästjat et see lülitada Sisse või Välja. Toksake aku säästjat järgmistele seadetele juurdepääsuks:

Lülitage aku säästja sisse – Seadistab aku laetuse protsendi taseme mis lülitab automaatselt sisse aku säästja. Valige kas Otsekohe, 10% aku, 20% aku, 30% aku või 50% aku.

AKU SÄÄSTMISE MEETMED

Automaatne sünkroonimine – Märgistage et lülitada automaatne sünkroonimine välja selleks ajaks kui aku säästja on aktiveeritud.

Wi-Fi – Märgistage et lülitada Wi-Fi välja, kui informatsiooni ei kasutata, selleks ajaks kui aku säästja on aktiveeritud.

Bluetooth – Märgistage et lülitada Bluetooth funktsioon välja, kui see ei ole ühendatud, selleks ajaks kui aku säästja on aktiveeritud.

Värin puudutusel – Märgistage et lülitada puute tagasiside välja selleks ajaks kui aku säästja on aktiveeritud.

Eredus – Märgistage et seadistada ekraani eredus kui aku säästja on aktiveeritud.

Toksake et muuta seadistust.

Ekraani tooni automaatne reguleerimine – märkige linnuke, et lülitada ekraani tooni automaatne reguleerimine akusäästja aktiveerimisel sisse.

Ekraani timeout – Märgistage et seadistada ekraani timeout kui aku säästja on aktiveeritud. Toksake seadete ikooni seadistuse muutmiseks.

LED teavitus – Märgistage et lülitada LED valgustus teavituste jaoks välja kui aku säästja on aktiveeritud.

< Rakendused >

Vaadake ja käidelge oma rakendusi.

< Multitasking > (Multitegumtöö)

Nihuta kõrvale – märkige linnuke märkeruutu **Nihuta kõrvale**, et kasutada kõrvale nihutamise funktsiooni. (Lugege osa **Kõrvale nihutamine**.)

Kaheosaline aken – märkige linnuke märkeruutu **Kaheosaline aken**, et kasutada kaheosalise akna funktsiooni. (Lugege osa **Kaheosaline aken**.)

Jagatud vaade – märkide linnuke märkeruutu **Jagatud vaade**, et puudutada täisekraanil linki kaheosalise akna automaatselt kasutamiseks.

Abi – avab abijuhised multitegumtöö funktsioonide teie seadmes kasutamiseks.

< Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel sünkroniseerida andmeid taustal vaatamata sellele, kas te töötate nendega aktiivselt või mitte. Valiku mittevalimine säästab teie akut ja vähendab (kuigi mitte täielikult) andmevahetust.

< Cloud >

Lisage cloud konto et kiirelt ning lihtsalt kasutada cloud teenust LG rakendustel.

< Külalise režiim >

Oma privaatsuse kaitsmiseks või mõnede rakenduste piiramiseks oma lastele saate te kasutada Külalise režiimi. Kui te laenate oma telefoni teistele, saate piirata rakendusi mida ekraanil kuvatakse. Seadistage külalise režiim juba ette ära ning kohandage selle võimalused.

< Asukoha juurdepääs >

Ligipääs mu asukohale – Kui valite Google'i asukohateenuse, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada oma asukohta nende teenuste pakkumisel.

GPS-satelliidid – Kui valite GPS-satelliidid, määrab telefon teie asukoha tänava täpsusega.

Wi-Fi & mobiilivõrkude asukoht – Laseb rakendustel kasutada andmeid sellistest allikatest nagu Wi-Fi ja mobiilivõrgud, et teha kindlaks teie ligilähedane asukoht.

< Turvalisus >

Telefoni krüptimine – Võimaldab teil krüptida andmeid telefonis turvalisuse huvides. Te peate sisestama PIN-koodi või parooli et dekrüpteerida oma telefon iga kord kui te selle sisse lülitate.

Seadke SIM kaardi lukk – Avab ekraani seadmaks, kas soovite PIN kinnitust või, kui PIN on seatud, siis seda muuta.

Nähtav salasõnasisestus – Linnutatud valik võimaldab lühidalt iga sisestatud salasõna märki pärast selle sisestust näha.

Telefoni administraatorid – vaadake telefoni administraatoreid või deaktiveerige neid.

Rakendused, mida soovite kasutada.

Tundmatud allikad – Lubamaks mitteautoriseeritud rakenduste paigaldamist.

Kinnitage rakendused – Lükake tagasi või saatke hoiatus enne rakenduste installeerimist mis võivad kahju tekitada.

Volitused – Märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalisussertifikaatide ja seotud salasõnade andmebaasile ning teistele isikuandmetele.

Paigalda salvestusest – Toksake, et paigaldada turvaline sertifikaat.

Kustuta volitused – Saate kustutada seadmest volituste sisu ja lähtestada parooli.

< Keel ja sisestus >

Valige telefoni teksti kuvamise ja klaviatuurinuppude keel, sh ka sõnaraamatule.

< Varunda ja lähtesta >

Muutke seadeid, et hallata teie eelistusi ja andmeid.

Varunda minu andmed – Saate varundada oma seaded ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

Varukonto – Saate lisada Google'i konto või vaadata enda kontot, et varundada oma andmeid.

Automaatne taastamine – Saate taastada oma seaded ja rakenduste andmed, kui rakendusi taasinstallitakse teie seadmesse.

LG dubleerimise teenus – Dubleerib kogu informatsiooni seadmel ning taastab selle kui leiab aset andmete kadumine või asendamine.

Tehaseandmete lähtestamine – Saate taastada oma tehase vaikeväärtused ning kustutada kõik oma andmed.

< Kuupäev ja kellaaeg >

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti võite neid eelistusi kasutada selleks, et seada oma enda aega ja ajatsooni selmet kasutada mobiilivõrgu jooksvat aega.

< Juurdepääs >

Saate kasutada valiku **Juurdepääsu** seadeid, et konfigureerida ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

MÄRKUS: Nõuab täiendavaid lisandmooduleid.

< Arvutiühendus >

USB-ühenduse tüüp – Saate määrata soovitud režiimi (**Ainult laadimine**, **Massmälu**, **Media sync (MTB), USB-modem, LG tarkvara** või **Saada pildid (PTP)**.

Küsi ühendamisel – Arvutiga ühendamisel küsitakse USB-ühenduse režiimi kinnitamist.

Spikker – Saate vaadata teavet USB-ühenduse tüübi kasutamise kohta.

PC Suite – Tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma WiFi ühenduse läbi. Palume võtta arvesse, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud LG PC Suite-ga läbi Wi-Fi ühenduse läbi WIRELESS & NETWORKS seadete.

Ekraani telefon – Kontrollige seda et võtta vastu Wi-Fi ühenduse taotlus On-Screen telefonilt.

Spikker – LG software.

< Tarvik >

QuickWindow – Aktiveerige, et teha funktsioonid, nagu muusika, ilmateade ja kell saadavaks väikses vaates kui te kasutate QuickWindow-t.

USB hoidla – Seadistab “Plug & Pop” funktsiooni USB hoidla jaoks. Märgistage rakenduse paneeli valik, et **rakenduse paneel** kuvataks automaatselt kui te ühendate OTG (On-the-Go) seadme USB kaabliga. Toksake **“Muuda rakenduse paneeli”** et muuta rakendusi mida soovite teha kättesaadavaks.

Kõrvaklapid – Seadistab “Plug & Pop” funktsiooni kõrvaklappide jaoks. Märgistage **rakenduse paneeli** valik rakenduse paneeli automaatseks kuvamiseks kui see ühendatakse kõrvaklappidega. Toksake **Muuda rakenduse paneeli**, et muuta rakendusi mida soovite teha kättesaadavaks.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite on tarkvarapakett, mis aitab teil ühendada oma seadet USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse kaudu arvutiga. Pärast ühendamist saate kasutada seadme funktsioone arvutis.

LG PC Suite'i tarkvaraga saate...

- Hallata ja esitada arvutis oma meediumisisu (muusika, filmid, pildid).
- Saate multimeediumsisu oma seadmesse.
- Sünkroonida andmeid (ajakavasid, kontakte, järjehoidjaid) seadme ja arvuti vahel.
- Varundada seadmes olevaid rakendusi;
- Värskendada seadme tarkvara;
- Varundada ja taastada seadme üksusi;
- Esitada arvutist multimeediumsisu oma seadmes.
- Dubleerige ning looge ja muutke memosid oma seadmes.

MÄRKUS: LG PC Suite'i tarkvara kasutamise kohta saate teavet rakenduse spikrimenüüst.

LG PC Suite'i tarkvara installimine

LG PC Suite'i tarkvara saate alla laadida LG veebilehelt.

1 Minge veebilehele www.lg.com ja valige soovitud riik.
2 Liikuge **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > **Valige mudel toe saamiseks**
   vai
   Liikuge **Support** > **Mobile** > Valige mudel.
3 Klõpsake PC Sync asukohas **MANUALS & DOWNLOAD**, ja klõpsake **DOWNLOAD, et laadida alla** “LG PC Suite” arvuti tarkvara.

Arvuti tarkvara (LG PC Suite)

Süsteeminõuded tarkvarale LG PC Suite

- Operatsioonisüsteem: Windows XP 32-bitine (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz (või kiiremad) protsessorid
- Mälu: 512 MB (või rohkem) muutmälu
- Graafikakaart: 1024x768 eraldusvõime, 32-bitine värviline (või kõrgem)
- Kõvakettaajam: 500 MB (või rohkem) vaba kõvakettaruumi (sõltuvalt salvestatud andmete mahust võib olla vaja rohkem vaba kõvakettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või kõrgem

MÄRKUS: LG integreeritud USB-draiver
LG seadme ja arvuti ühendamiseks on vajalik LG integreeritud USB-draiver ning see installitakse LG PC Suite'i arvutitarkvara installimisel automaatselt.

Telefoni sünkroonimine arvutiga

Seadme ja arvuti andmeid saate LG PC Suite'i tarkvara abil lihtsalt sünkroonida. Sünkroonida on võimalik kontakte, ajakavasid ja järjehoidjaid.

Toiming on järgmine:

1. Ühendage oma seade ja arvuti (kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust).
2. Ilmub “Valige USB ühenduse viis”, seejärel valige “LG tarkvara”.
3. Pärast ühenduse loomist käivitage programm ja valige ekraani vasakus servas olevast kategooriast seadme jaotis.
4. Selle valimiseks klõpsake valikut [Isiklikud andmed].
5. Valige märkeruudud sisu kõrval, mida soovite sünkroonida, ning klõpsake nuppu **Sünkrooni**.

MÄRKUS: Telefoni sünkroonimiseks arvutiga USB-kaabli abil peate installima oma arvutisse programmi LG PC Suite. LG PC Suite'i tarkvara installimiseks vaadake teavet eelmistelt lehtedelt.

Kontaktide tõstmine vanalt seadmelt uute

1 Eksportige oma kontaktid CSV failina oma vanalt seadmelt arvutisse kasutades selleks arvutisünkroonimise programmi.
2 Paigaldage kõigepealt arvutisse "LG PC Suite". Käivitage programm ning ühendage oma Android mobiiltelefon USB-kaablit kasutades arvutiga.
3 Valige hüpikaknas ülemine menüü, seejäre Seade > Impordi seadmessse > Impordi kontaktid.
4 Kuvatakse hüpikaken faili tüübi ja faili valimiseks. .
5 Klõpsake nupul Vali fail ning kuvatakse Windows Explorer.
6 Valige Kontaktide fail, et importide Windows Explorer-i abiga ning valige Ava.
7 Klõpsake **OK**.
8 Kuvatakse ala, millel on nii teie seadmel olevad kontaktid kui ka uued kontaktid.
9 Juhul kui tekib konflikt teie arvutis olevate andmete ja seadme kontaktide vahel, siis tehke vajalikud muudatused LG PC Suite programmi abil.
10 Klõpsake **OK**.

Telefoni tarkvara värskendamine

LG Mobiiltelefoni tarkvara uuendamine läbi Interneti.

Selle funktsiooni kohta lisateabe saamiseks külastage veebisaiti http://www.lg.com/common/index.jsp → valige oma riik ja keel-

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

MÄRKUS: LG jätab endale õiguse avaldada püsivaravärskendusi ainult teatud mudelitele omal valikul ja ei garanteeri püsivara uuema versiooni saadavust kõigile telefonimudelitele.

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendamine õhu kaudu (OTA)

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni tarkvaraversiooni mugavalt OTA kaudu ilma USB-andmesidekaablit ühendamata. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui LG avaldab teie seadme püsivara uuema versiooni.

Esmalt saate kontrollida tarkvaraversiooni oma mobiiltelefonis: **Süsteemi seaded** > **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Uuendamise keskus** > **Tarkvara värskendamine** > **Kontrolli uusi värskendusi**.

MÄRKUS: Teie isiklikud andmed – kaasa arvatud teie Google konto andmed ja kõikide teiste kontode andmed, teie süsteemi/ rakenduste seadistused, kõik allalaetud rakendused ja teie DRM litsents – võivad minna telefoni tarkvara uuendamisega kaotsi. Setõttu soovitab LG varundada kogu isiklik informatsioon enne oma telefoni tarkvara uuendamist. LG et vastuta isikliku andmete kao eest.

MÄRKUS: See rakendus ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast.

Käesolevast kasutusjuhendist

- Enne antud seadme kasutamist palume käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda. See tagab, et kasutate telefoni ohutult ja õigesti. Mõned antud kasutusjuhendis kasutatud pildid ja ekraanitõmmised võivad erineda nendest, mida näete oma telefonis.
- Teie sisu võib erineda lõpp-tootest või teenusepakkuse ja -tagaja pakutavast tarkvarast. Nimetatud sisu võib olla muudetud ilma eelnevalt ette teatamata Käesoleva kasutusjuhendi uusimat versiooni on võimalik hankida LG kodulehelt www.lg.com.
- Teie telefoni rakendused ja nende funktsioonid võivad erineda riigiti, regiooniti või riistvara täpsustuseti. LG ei saa olla vastutav mingite jõudluse probleemide eest, mis on tulemuseks rakenduste kasutamisest, mille otsene arendaja on keegi muu peale LG.
- LG ei saa olla vastutav jõudluse või ühilduvuse probleemide eest, mis on tekkinud seoses muudetud registriseadetega või modifitseeritud operatsioonisüsteemiga. Kõik katsed modifitseerida operatsioonisüsteemi võib põhjustada seadme või selle rakenduse ebakorrapärast tööd.
- Seadmega kaasasolev tarkvara, audio, taustapilt, pildid ja muu meedia on litsenseeritud piiratud kasutamiseks. Kui te eemaldate ja kasutate neid materjale muul eesmärgil, siis võite sattuda vastuollu autoriõiguste seadustega. Kasutajana olete täielikult vastutav illegaalse meediakasutuse eest.
- Andmeedastusteenste eest - andmete üles ja alla laadimine, sõnumite edastamine, autosünkroonimine või asukohapõhised teenused nt - võivad olla ette nähtud lisatasud. Lisatasude vältimiseks valige teile sobivaim teenusepakett. Täpsustuste saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Kaubamärgid

- LG ja LG logo on LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik ülejäänud kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandus.

DivX HD

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on DivX, LLC (Rovi korporatsiooni tütarettevõte) poolt loodud digitaalne videoformaat. See on ametlik DivX Certified® seade, mis on läbinud range testimise kinnitamaks, et ta mängib DivX videot. Külastage palun veebisaiti www.divx.com, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX-i videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See sertifikaadiga DivX Certified® seade tuleb DivX Video-on-Demandi (VOD) filmide esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi hankimiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles jaotis DivX VOD. Lisateavet selle kohta, kuidas registreerimine lõpule viia, leiate aadressilt vod.divx.com.

DivX Certified® et esitada DivX® videoid suurusega kuni HD 720p, sealhulgas esmaklassilist sisu. DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte Rovi Korporatsiooni või selle tütarettevõtete kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

Dolby Mobile

Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid.

MÄRKUS: Avatud lähtekoodiga tarkvara

Vastava lähtekoodi hankimiseks GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja teiste avatud lähtekoodiga litsentside alusel külastage veebisaiti http://opensource.lge.com/. Kõik viidatud litsentside tingimused, lahtiütlused ja teatised on saadaval allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud. **(Allolevad esemed võivad olla valikulised.)**

Laadija

Stereo-peakomplekt

Kiirjuhend

Andmesidekaabel

Micro-USIM-i väljutustööriist

MÄRKUS:

- Kasutage alati LG originaalseid lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti paigaldanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult paigaldatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Signaal on nõrk või asute väljaspool teenusepakkuja võrku	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, ega SIM-kaart pole rohkem kui 6–12 kuud vana. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart oma võrguoperaatori juures uue vastu. Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate sisestama uue koodi kaks korda.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei kattu.	

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge.	Uus võrk ei ole autoriseeritud..
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu piirang on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu vajutati liiga lühidalt.	Hoidke toitenuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Kontrollige ekraanil olevat laadimise indikaatorit.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige aku.
	Välistemperatuur on liiga kõrge või madal.	Laadige telefoni normaalse temperatuuriga keskkonnas.
	Klemmide probleem.	Kontrollige laadijat ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise seinakontaktiga.
	Laadija on kahjustatud.	Vahetage laadija välja.
	Vale laadija.	Kasutage ainult originaalseid LG tarvikuid.
Number ei ole lubatud	Fikseeritud numbri funktsioon on sisse lülitatud.	Minge seadete menüüsse ja lülitage funktsioon välja.
SMS-e ja pilte ei saa saata / vastu võtta	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Failid ei avane	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivorminguid toetatakse.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedussensorit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedussensorit ümbritsev piirkond oleks puhas.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Heli pole	Värinarežiim.	Kontrollige helide oleku seadetest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvaraprobleem.	Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Kategooria Alam-kategooria	Küsimus	Vastus
BT Bluetooth-seadmed	Millised funktsioonid on saadaval Bluetooth-ühenduse kaudu?	Saate ühendada Bluetooth-heliseadmeid, näiteks stereo/mono-peakomplekti või autokomplekti ning jagada galerii/kontaktide menüü kaudu pilte, videoid, kontakte jne. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada salvestusmeediumile salvestatud sisu.
BT Bluetooth-peakomplekt	Kas muusikat saab kuulata 3,5 mm kõrvaklappide kaudu, kui Bluetooth-peakomplekt on ühendatud?	Kui ühendatud on Bluetooth-peakomplekt, esitatakse kõiki süsteemihelisid peakomplekti kaudu. Seetõttu ei saa te muusikat kuulata kõrvaklappide kaudu.
Andmed Kontaktid Varundamine	Kuidas saab varundada kontakte?	Kontaktide andmeid saab sünkroonida telefoni ja Gmail™-i vahel.
Andmed Sünkroonimine	Kas Gmailiga on võimalik seadistada ühesuunalist sünkroonimist?	Saadaval on ainult kahesuunaline sünkroonimine.

Kategooria Alam-kategooria	Küsimus	Vastus
Andmed Sünkroonimine	Kas on võimalik sünkroonida kõiki e-posti kaustasid?	Sisendkaust sünkroonitakse automaatselt. Teisi kaustasid saate vaadata, kui puudutate **Menüüklahvi** a seejärel puudutate kausta valimiseks valikut **Kaustad**.
Google™-i teenus Gmaili sisselogimine	Kas Gmailile juurdepääsuks peab alati Gmaili sisse logima?	Kui logite Gmaili ühe korra sisse, ei pea te enam uuesti sisse logima.
Google™'i teenus Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, e-kirjade filtreerimist ei toetata selle telefoni kaudu.
Telefoni funktsioonid E-post	Mis juhtub, kui e-kirja kirjutamise ajal käivitatakse teine rakendus?	E-kiri salvestatakse automaatselt mustandina.
Telefoni funktsioonid Helin	Kas .MP3-faili kasutamisel helinana on failile määratud suuruspiirang?	Failile pole määratud suuruspiirangut.
Telefoni funktsioonid Sõnumi aeg	Telefon ei kuva rohkem kui 24 tundi tagasi saabunud sõnumeid. Kas seda saab muuta?	Kuvatakse ainult samal päeval saabunud sõnumite aeg.

Kategooria Alam-kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Navigatsioon	Kas telefoni on võimalik installida teist navigatsioonirakendust?	Kõiki Play Store'is saadaolevaid ja riistvaraga ühilduvaid rakendusi saab installida ja kasutada.
Telefoni funktsioonid Sünkroonimine	Kas kontakte on võimalik sünkroonida kõikidelt e-posti kontodelt?	Sünkroonida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti serveri) kontakte.
Telefoni funktsioonid Ooteaeg ja paus	Kas on võimalik salvestada kontakti, kelle numbris on ooteaeg ja paus?	Kui edastatud on kontakt, kelle numbrisse on salvestatud ooteaja ja pausi funktsioon, ei saa te kasutada neid funktsioone. Iga number tuleb uuesti salvestada. Ooteaja ja pausiga salvestamiseks toimige järgmiselt: 1. Avaekraanil puudutage **Telefoni ikooni** . 2. Valige number ja seejärel puudutage **Menüüklahvi** . 3. Puudutage käsku **Lisa 2-sek paus** **või Lisa ooteaeg.**
Telefoni funktsioonid Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Telefoni on võimalik seadistada küsima avamismustrit enne, kui seda saab avada ja kasutada.

Kategooria Alam-kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Avamismuster	Kuidas saab luua avamismustrit?	1. Avaekraanil puudutage **Menüüklahvi** . 2. Puudutage valikut **Süsteemi seaded > Lukustusekraan**. 3. Puudutage käsku **Vali ekraanilukk > Muster.** Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta. 4. Seadistage muster, joonistades see ühe korra ning seejärel uuesti kinnitamiseks. Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete viis korda proovinud, saate uuesti proovida alles 30 sekundi pärast. (Või kui eelseadistate varu-PIN-koodi, saate kasutada seda mustri avamiseks.)

Kategooria Alam-kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Avamismuste	Mida peab tegema avamismustri unustamisel, kui telefonis pole loodud Google'i kontot?	Avamismustri unustamisel toimige järgmiselt. Kui olete telefonis Google'i kontole sisse loginud, kuid sisestasite viis korda vale mustri, puudutage nuppu Unustasin mustri. Seejärel peate telefoni avamiseks logima sisse oma Google'i kontole. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate teostama raske lähtestamise. Ettevaatust: Kui lähtestate tehaseseaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehaseseaded.
Telefoni funktsioonid Mälu	Kas telefon annab märku, kui mälu on täis?	Jah, telefon teavitab kasutajat, kui mälu saab täis.

Kategooria Alam-kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Keeletugi	Kas telefonis on võimalik muuta keelt?	Telefonil on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks toimige järgmiselt. 1. Avaekraanil puudutage **Menüüklahvi** ja seejärel valikut **Süsteemi seaded**. 2. Puudutage valikut **Üldine** > **Keel ja sisestus > Vali keel.** 3. Puudutage soovitud keelt.
Telefoni funktsioonid VPN	Kuidas seadistada VPN-i?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine erineb vastavalt igale ettevõttele. Telefonis VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks peate hankima üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.
Telefoni funktsioonid Ekraani ajalõpp	Telefoni ekraan lülitub välja juba 15 sekundi pärast. Kuidas saab muuta taustavalgustuse väljalülitumise aega?	1. Avaekraanil puudutage **Menüüklahvi**. 2. Puudutage valikut **Süsteemi seaded > Ekraan.** 3. Ekraani seadetes puudutage valikut **Ekraani ajalõpp**. 4. Puudutage ekraani taustavalgustuse ajalõpu eelistatud aega.

Kategooria Alam-kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Wi-Fi	Kui Wi-Fi on mõlemad saadaval, siis millist teenust telefon kasutab?	Andmeside kasutamisel võib telefon vaikimisi kasutada Wi-Fi ühendust (kui Wi-Fi ühenduvuse olekuks on telefonis seadistatud Sees). Kuid telefon ei teavita ühenduse vahetamisel. Kasutatava andmesideühenduse ikoon (Wi-Fi) kuvatakse ekraani ülaservas.
Telefoni funktsioonid Avaekraan	Kas avaekraanilt saab eemaldada rakendusi?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraanil kuvatakse üleval paremal prügikasti ikoon. Seejärel lohistage ikoon ilma sõrme tõstmata prügikasti.
Telefoni funktsioonid Rakendused	Allalaaditud rakendus põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas seda eemaldada?	1. Avaekraanil puudutage **Menüüklahvi** . 2. Puudutage valikut **> Üldine > Rakenduse seaded > Allalaaditud üksused**. 3. Puudutage rakendust ja seejärel käsku **Desinstalli.**
Telefoni funktsioonid Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabli kaudu ilma vajalikku USB-draiverit installimata?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli kaudu hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.

Kategooria Alam-kategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas muusikafaile saab kasutada meeldetuletuste helina?	Jah. Äratuskella seadetes valida äratuskella helin.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas äratus on kuulda ka siis, kui telefon on välja lülitatud?	Ei, seda ei toetata.
Telefoni funktsioonid Meeldetuletus	Kas meeldetuletust on kuulda, kui helina tugevuse olekuks on seadistatud Väljas või Värin?	Meeldetuletust on kuulda isegi nendes olekutes.
Taastelahendused **Raske** lähtestamine (tehaseandmete lähtestamine)	Kuidas saab teostada tehaseandmete lähtestamist, kui puudub juurdepääs telefoni seadete menüüle?	Kui telefoni algset seisundit ei taastata, kasutage rasket lähtestamist (tehaseandmete lähtestamine).

Wi-Fi (WLAN)

Šis įrenginys gali būti naudojamas visose Europos šalyse.

5150 - 5350 MHz dažnio juosta yra apribota naudojimui tik patalpose.

Wi-Fi (WLAN)

Ar šo ierīci var darboties visās Eiropas valstīs

5150 - 5350 MHz josla ir ierobežota lietošanai tikai iekštelpās.

Wi-Fi (WLAN)

Seda seadet võib kasutada kõikides Euroopa riikides.

5150 - 5350 MHz laineala on piiratud vaid siseruumides kasutamiseks.

LG

Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168