LG
Life's Good

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
SLOVENŠČINA
ENGLISH

Benutzerhandbuch
Guide de l'utilisateur
Guida per l'utente
Uporabniški priročnik
User Guide

LG-D160

MFL68240612 (1.0)

www.lg.com

DEUTSCH

Benutzerhandbuch

- Bildschirmdarstellungen und Abbildungen können von denen auf Ihrem Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ und Google Play™ sind Marken von Google, Inc.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch 5

Wichtiger Hinweis..... 14

Ihr neues Mobiltelefon..... 20

Telefonübersicht..... 20

SIM-Karte und Akku einlegen..... 22

Telefon aufladen..... 24

Speicherkarte verwenden 25

Display sperren und entsperren 26

Knock Code..... 27

KnockOn 27

Zwischen laufenden Anwendungen wechseln 28

Ihr Homescreen 29

Touchscreen-Tipps..... 29

Homescreen..... 30

Homescreen anpassen..... 31

Benachrichtigungen..... 32

Schnelleinstellungen 33

Anzeigesymbole auf der Statusleiste 34

Bildschirmtastatur..... 35

Besondere Zeichen eingeben..... 36

Google-Konto einrichten 37

Google-Konto erstellen..... 37

Bei Ihrem Google-Konto anmelden..... 37

Mit Netzwerken und Geräten verbinden 39

Wi-Fi 39

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen..... 39

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen 39

Bluetooth 40

PC-Anschluss per USB-Kabel..... 42

Anrufe..... 44

Anruf tätigen 44

Einen Kontakt anrufen..... 44

Einen Anruf annehmen oder abweisen.. 44

Bei gesperrtem/entsperrtem Bildschirm 44

Hörerlautstärke anpassen 45

Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen 45

Anruflisten anzeigen 46

Anrufeinstellungen 46

Kontakte..... 47

Einen Kontakt suchen..... 47

Neuen Kontakt hinzufügen 47

Bevorzugte Kontakte 48

Eine Gruppe erstellen..... 48

Nachrichten 49

Nachricht senden 49
Anzeigemodus 50
Nachrichteneinstellungen ändern..... 50

E-Mail 51
E-Mail-Konto verwalten..... 51
Arbeiten mit Konto-Ordnern 52
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden 52

Multimedia 53
Kamera 53
Der Sucher 53
Erweiterte Einstellungen 54
Schnell ein Foto machen 55
Nach dem Aufnehmen des Fotos 55
Gespeicherte Fotos ansehen..... 57
Videokamera..... 57
Der Sucher 57
Erweiterte Einstellungen 58
Aufnehmen eines kurzen Videos 59
Nach Aufnehmen des Videos 59
Gespeicherte Videos ansehen 60
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen 60
Galerie 60
Anzeigen von Bildern..... 60
Wiedergabe von Videos 61
Fotos/Videos bearbeiten 61
Fotos löschen 62
Foto als Hintergrundbild festlegen..... 62
Videos 62
Video wiedergeben..... 62
Musik..... 63
Musiktitel abspielen..... 64

Dienstprogramme 66
Wecker/Uhr 66
Taschenrechner 67
Einen neuen Termin hinzufügen 67
Sprachaufzeichnung 68
ThinkFree Viewer 69
Google+ 70
Hangouts..... 70
Gästemodus..... 71
Sprachsuche..... 71
Downloads..... 72
QuickMemo..... 72
Radio..... 74
Sender suchen..... 74

Das Internet 75
Internet 75
Internet-Symbolleiste verwenden 75
Webseiten anzeigen 76
Eine Seite öffnen..... 76
Im Internet suchen per Spracheingabe..... 76
Lesezeichen..... 76
Verlauf..... 76

Chrome 77
Webseiten anzeigen 77
Eine Seite öffnen 77
Im Internet suchen per Spracheingabe 77
Mit anderen Geräten synchronisieren ... 77
Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen 78

Einstellungen 79
Das Menü „Einstellungen“ aufrufen 79
DRAHTLOSE NETZWERKE 79
GERÄT 82
PRIVAT 88
SYSTEM 91

PC-Software (LG PC Suite) 93

Software-Update für das Mobiltelefon 96

Info zu diesem Benutzerhandbuch 98
Info zu diesem Benutzerhandbuch 98
Marken 99

Zubehör 100

Fehlerbehebung 101

Häufig gestellte Fragen 105

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-D160 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über 10 Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1,120 W/kg (10 g) bzw. 0,788 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzwerkverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

Pflege und Wartung des Telefons

⚠ WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Gerät führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.

- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Föhn, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nach Möglichkeit nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können, oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Teil des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

- Trennen Sie das Ladegerät immer von der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

LG Electronics erklärt hiermit, dass das **LG-D160** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter **http://www.lg.com/global/declaration**

Kontakt für die Compliance dieses Produkts:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

SO AKTUALISIEREN SIE IHR SMARTPHONE

Zugriff auf die neuesten Firmwareversionen sowie neue Softwarefunktionen und -verbesserungen.

- **Smartphone-Update ohne PC. Wählen Sie Update-Center > Software Update.**
- **Smartphone-Update über Anschluss an Ihren PC.**
  Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter http://www.lg.com/common/index.jsp Land und Sprache auswählen.

Entsorgung Ihres Altgeräts

1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.

3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Entsorgen von alten Akkus

1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.

2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.

4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Lesen Sie dies, bevor Sie das Telefon benutzen!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So deinstallieren Sie Anwendungen:

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreen auf die > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Anwendungen**.

2 Wischen Sie nach links, um zur Anzeige ALLE zu gelangen, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.

3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**, und bestätigen Sie mit **OK**.

2. Akkubetriebsdauer optimieren

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.

- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Akku**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die Dauer des letzten reinen Akkubetriebs. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems

⚠ WARNUNG

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

⚠ **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. Play Store. Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Display-Sperre verwenden

Legen Sie eine Display-Sperre fest, um das Telefon vor unbefugter Benutzung zu schützen. Tippen Sie bei Anzeige des Homescreen auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Keine**, **Ziehen**, **Knock Code**, **Muster**, **PIN** oder **Passwort**. Wenn Sie ein Muster wählen, werden Sie aufgefordert, eine Sicherungs-PIN zu erstellen, die als Sicherheit dient, falls Sie das Muster der Display-Sperre vergessen.

Vorsicht: Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrmusters an die Sicherungs-PIN.

⚠ **WARNUNG**

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters.

Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach 5-maliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Wenn Sie alle 5 Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

Falls Sie sich nicht an Ihr Entsperrmuster erinnern können:

< Falls Sie das Muster vergessen haben >

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet aber 5-mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Sicherungs-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Sicherungs-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

< Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset durchführen.

Vorsicht: Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ durchführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

5. Hardware-Reset durchführen (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

⚠ **WARNUNG**

Wenn Sie die Funktion Hardware-Reset durchführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ durchführen.

1 Schalten Sie das Telefon aus.
2 Halten Sie einige Sekunden lang die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** + **Leiser-Taste** gedrückt.
3 Lassen Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** los, sobald das LG-Logo angezeigt wird.
4 Drücken Sie erneut mindestens 3 Sekunden lang die **Ein-/Aus-/Sperrtaste**.
5 Wenn der Bildschirm zur Rückstellung auf die Werkseinstellungen angezeigt wird, lassen Sie alle Tasten los.
6 Benutzen Sie die **Lautstärketasten**, um **Ja** hervorzuheben, und drücken Sie zur Bestätigung auf die **Ein-/Aus-/Sperrtaste**.
7 Das Gerät wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Sie können mehrere Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So beenden Sie die Ausführung von Anwendungen:

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreen auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Anwendungen** > **WIRD AUSGEFÜHRT**.
2 Tippen Sie auf die gewünschte Anwendung, und tippen Sie auf **Anhalten**, um deren Ausführung zu beenden.

7. Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

1 Verbinden Sie Ihr Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.

2 Auf dem Display des Telefons wird eine Liste mit USB-Verbindungstypen angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus.

3 Wählen Sie auf dem PC die Option **Gerät zum Anzeigen der Dateien öffnen**. Sie können die Medieninhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

4 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Geräte-Ordner oder umgekehrt.

5 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf **USB angeschlossen** > **Nur laden**.

6 Trennen Sie das USB-Kabel vom Mobiltelefon.

8. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

9. Wenn der Bildschirm einfriert

Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:

Halten Sie die **Ein/Aus-/Sperrtaste** 10 Sekunden lang gedrückt, um das Telefon neu zu starten.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

Telefonübersicht

Hörer

Näherungssensor

Lautstärketasten

Taste Homescreen

Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Zurück-Taste

Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

Ein-/Aus-/Sperrtaste

Ist mit folgenden Funktionen belegt: Ein- und Ausschalten des Telefons, Neustart, Bildschirm sperren und entsperren, Flugmodus ein- und ausschalten, Ruftonart wechseln.

Menü-Taste

Zeigt die verfügbaren Optionen an.

HINWEIS: Näherungssensor

Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

⚠ WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCDs nicht durch einen Schutzüberzug ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

Lautstärketasten

- **Bei Anzeige des Homescreen:** Regelung der Ruftonlautstärke.
- **Während eines Anrufs:** Regelung der Hörerlautstärke.
- **Während der Audio-/ Videowiedergabe:** Stufenlose Lautstärkeregelung.

Ein-/Aus-/Sperrtaste

3,5-mm-Kopfhörerbuchse

Mikrofon

Anschluss für Ladegerät / USB

NOTE: Beim Telefonieren darauf achten, nicht mit der Hand das Telefon zu verdecken.

Rückseitige Abdeckung

Akku

Kameraobjektiv

Steckplatz für microSD-Speicherkarte

SIM-Karten-Steckplatz

SIM-Karte und Akku einlegen

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten.

1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumennagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

2 Setzen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in den dafür vorgesehenen Einschub ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

4 Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).

Telefon aufladen

Der Ladegerät/USB-Anschluss befindet sich an der Unterseite des Telefons. Schließen Sie ein Ende des USB-Ladekabels an das Telefon und das andere Ende an eine Steckdose an.

HINWEIS:

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon laden.

Speicherkarte verwenden

Bevor Sie eine SD-Karte herausnehmen, deaktivieren Sei diese erst im Menü „Speicher“.

1 Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

2 Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

HINWEIS: Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.

So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

1 Berühren Sie , um die Anwendungsliste zu öffnen.
2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** > **Speicher**.
3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**.
5 Wenn Sie ein Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.

Display sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden wollen, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Display-Sperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** . Der Bildschirm „Display-Sperre“ wird angezeigt. Berühren Sie den gesperrten Bildschirm und ziehen Sie Ihren Finger in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

Knock Code

Sie können den ausgeschalteten Bildschirm entsperren, indem Sie die richtige Abfolge an der richtigen Stelle tippen.

So aktivieren Sie die Funktion „Knock Code“

1 Drücken Sie > > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Bildschirmsperre** > **Bildschirmsperre auswählen** > **Knock Code**.

2 Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Erstellen der Entsperr-Abfolge hilft. Sie müssen eine Backup-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie die Entsperr-Abfolge vergessen.

TIPP: Tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um ihn zu aktivieren, wenn „Knock Code“ nicht aktiviert ist.

KnockOn

Tippen Sie zweimal, um den Bildschirm ein- bzw. auszuschalten.

So aktivieren Sie die KnockOn-Funktion

1 Drücken Sie > > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Gesten**.

2 Aktivieren Sie die Funktion **Bildschirm Ein/Aus**.

Tippen Sie zweimal schnell auf die Bildschirmmitte, um den Bildschirm zu entsperren. Um den Bildschirm zu sperren, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste in irgendeinem Bildschirm (außer auf dem Sucher der Kamera) oder auf eine leere Stelle auf dem Homescreen.

HINWEIS: Achten Sie beim Einschalten des Bildschirms darauf, dass der Näherungssensor nicht verdeckt ist. Ansonsten schaltet sich der Bildschirm sofort nach dem Einschalten wieder aus, damit er sich nicht ungewollt ständig neu ausrichtet, wenn das Telefon in der Tasche ist.

Zwischen laufenden Anwendungen wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, da geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden, auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Verwenden und wechseln Sie zwischen mehreren geöffneten Anwendungen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

Zwischen Anwendungen wechseln

- Berühren und halten Sie die Taste **Homescreen** . Eine Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt. Tippen Sie dann auf die Anwendung, auf die Sie zugreifen möchten.
- Um eine Anwendung aus der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu entfernen, ziehen Sie die App-Vorschau nach links oder rechts.

Anwendungen beenden/verlassen

1. Tippen bei Anzeige des Homescreen auf die **Menü-Taste** und anschließend auf **Systemeinstellungen** > **Anwendungen**.
2. Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf eine der Registerkarten, wählen Sie die gewünschte Anwendung und tippen Sie auf **Stoppen erzwingen** (oder **Stopp**), um die Anwendung zu beenden.

Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

Berühren oder tippen – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.

Berühren und halten – Ein Element auf dem Bildschirm berühren und halten, indem Sie den Finger auf dem Element belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird. Um beispielsweise die verfügbaren Optionen für einen Kontakt zu öffnen, berühren und halten Sie den Kontakt in der Kontaktliste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

Ziehen – Ein Element berühren und halten und dabei den Finger auf dem Bildschirm bis zur Zielposition bewegen, ohne ihn zwischendurch vom Bildschirm wegzunehmen. Um ein Element neu zu positionieren, können Sie dieses über den Homescreen ziehen.

Gleiten oder wischen – Dazu bewegen Sie Ihren Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne bei der ersten Berührung zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). So können Sie auf diese Weise auf dem Bildschirm nach oben oder unten wischen, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt) wischen, um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

Zweimal Tippen – Um z. B. eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern, zweimal kurz antippen. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie doppelt auf den Abschnitt. Wenn Sie z. B. bei der Anzeige eines Bildes oder einer Landkarte hineinzoomen (vergrößern) oder herauszoomen (verkleinern) wollen, tippen Sie das Bild bzw. die Landkarte zweimal an.

Mit den Fingern vergrößern/verkleinern – Um z. B. bei Verwendung des Browsers oder von Maps oder beim Durchsuchen von Bildern die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern, bewegen Sie Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung.

Die Anzeige drehen – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige auf dem Bildschirm der Lage des Telefons an.

HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, tippen Sie in die Mitte des Symbols.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Tippen Sie mit der Fingerspitze leicht auf die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.

Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die verschiedenen Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit vorinstallierten oder heruntergeladenen Anwendungen, Widgets und Hintergrundbildern gestalten.

Statusleiste

Zeigt Telefonstatusinformationen an, einschließlich Uhrzeit, Signalstärke, Akkustatus und Benachrichtigungssymbole.

Widget

Widgets sind in sich geschlossene Anwendungen, die über die Apps-Ansicht, auf dem Homescreen oder einem erweiterten Homescreen aufgerufen werden können. Anders als Verknüpfungen werden Widgets als On-Screen-Anwendungen angezeigt.

Anwendungssymbole

Um ein Element (Anwendung, Ordner usw.) zu öffnen und zu benutzen, tippen Sie das entsprechende Symbol an.

Standort-Anzeige

Zeigt an, welchem Homescreen Sie gerade sehen.

Bereich der Schnellbefehlstasten

Bietet Zugriff auf eine Funktion durch einmaliges Berühren der Schnellbefehlstaste auf einem beliebigen Homescreen.

Die Schnellbefehlstasten befinden sich unten auf dem Homescreen. Die Schnellbefehlstasten ermöglichen einen einfachen und direkten Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.

HINWEIS: Um ein Symbol hinzuzufügen, ziehen Sie dieses einfach auf die Schnellbefehlstasten-Leiste und lassen es dort los. Um es von dort zu entfernen, ziehen Sie es aus der Schnellbefehlstasten-Leiste heraus.

Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Apps, Downloads, Widgets oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch bequemer bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Anwendungen und Widgets hinzu.

So fügen Sie dem Homescreen Elemente hinzu:

1. Berühren und halten Sie einen leeren Teil des Homescreens.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Registerkarte. Treffen Sie eine Auswahl unter **Anwendungen** oder **Widgets**.
3. Ziehen Sie das gewünschte Anwendungs-Symbol an die gewünschte Stelle, und nehmen Sie dann den Finger weg.

So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- Berühren und halten Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, ziehen Sie es zum Symbol , und nehmen Sie dann den Finger weg.

TIPP! Um das Symbol einer Anwendung auf dem Apps-Bildschirm zum Homescreen hinzuzufügen, berühren und halten Sie das Symbol, das Sie hinzufügen möchten, und ziehen es an die gewünschte Stelle.

TIPP! Ordner verwenden

Sie können verschiedene App-Symbole in einem Ordner unterbringen, damit Sie einen besseren Überblick erhalten. Ziehen Sie auf dem Homescreen ein App-Symbol auf ein anderes, dann wird ein Ordner erstellt, in dem sich beide Symbole befinden.

So passen Sie Apps-Symbole auf dem Homescreen an:

1 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort weg bewegt werden kann. Lassen Sie das Symbol an seiner ursprünglichen Position wieder los. Das Bearbeitungssymbol wird oben rechts in der Anwendung angezeigt.

2 Tippen Sie erneut auf das Anwendungs-Symbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.

3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

Benachrichtigungen

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarme sowie über laufende Vorgänge wie Video-Downloads.

Im Benachrichtigungs-Panel können Sie den aktuellen Status des Telefons und anstehende Benachrichtigungen anzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links, Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, werden rechts angezeigt.

HINWEIS: Die verfügbaren Optionen hängen möglicherweise von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

Schnelleinstellungen

Mit den Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach Funktionseinstellungen wie Wi-Fi, die Bildschirmhelligkeit und anderes umschalten bzw. verwalten. Um auf Schnelleinstellungen zuzugreifen, öffnen Sie das Benachrichtigungs-Panel. Die Schnelleinstellungen befinden sich oben im Benachrichtigungs-Panel.

So ordnen Sie Elemente der Schnelleinstellungen auf dem Benachrichtigungs-Panel neu an:

Ziehen Sie die Schnelleinstellungsleiste nach links und tippen Sie auf . Berühren und halten Sie neben dem Element, das Sie verschieben wollen, und ziehen Sie es an die gewünschte Stelle. Um das Element der Schnelleinstellungsleiste hinzuzufügen, tippen Sie jeweils auf das Kontrollkästchen neben dem Element.

HINWEIS: Um das Menü „Einstellungen“ direkt aufzurufen, berühren und halten Sie das betreffende Symbol in der Schnelleinstellungsleiste.

Anzeigesymbole auf der Statusleiste

Um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, den Gerätestatus usw. zu melden, werden oben auf dem Bildschirm in der Statusleiste die entsprechenden Anzeigesymbole angezeigt.

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Kein Signal		Akku vollständig geladen
	Flugmodus		Akku wird geladen
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk		Daten werden heruntergeladen
	Kabelgebundenes Headset		Daten werden hochgeladen
	Anruf wird getätigt		GPS-Signal wird erfasst
	GPS-Ortsdaten werden empfangen		Entgangener Anruf
	Daten werden synchronisiert		Bluetooth ist aktiv
	Neue Gmail-Nachricht		Systemwarnung
	Neue Hangout-Nachricht		Alarm ist aktiviert
	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht		Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Musikwiedergabe läuft
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen

Symbol	Beschreibung
	Rufton ist auf Stumm geschaltet
	Energiesparmodus eingeschaltet

HINWEIS: Die Position der Symbole in der Statusleiste kann sich je nach Funktion, Eigenschaften oder Apps unterscheiden.

Bildschirmtastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.

Tastatur verwenden und Text eingeben

Um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben, tippen Sie einmal auf die Taste. Um die Feststellfunktion zu aktivieren, tippen Sie zweimal.

?123 abc Um zur Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten, tippen Sie auf diese Taste.

Antippen, um die Einstellungen der LG Tastatur aufzurufen.

Antippen, um ein Leerzeichen einzufügen.

Antippen, um in einem Nachrichtenfeld eine neue Zeile zu beginnen.

Antippen, um das vorherige Zeichen zu löschen.

Besondere Zeichen eingeben

Mit der Bildschirmtastatur von LG können Sie Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um zum Beispiel „á“ einzugeben, halten Sie die Taste „a“ gedrückt, bis die zusätzlichen Zeichen angezeigt werden. Wählen Sie dann das Sonderzeichen aus, das Sie eingeben wollen.

HINWEIS: Befindet sich in der rechten oberen Ecke einer Taste ein Symbol, bedeutet das, dass es zu dieser Taste weitere Zeichen gibt.

Google-Konto einrichten

Wenn Sie eine Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf , um den Bildschirm mit den Anwendungen zu öffnen.

2 Um den Gmail-Setup-Assistenzen zu starten, tippen Sie auf **Einstellungen** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen** > **Google** > **Neu erstellen**.

3 Tippen Sie auf ein Textfeld, um die Tastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Um bei der Texteingabe zum nächsten Textfeld zu wechseln, tippen Sie auf der Tastatur auf **Weiter**.

4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf . Ihr Telefon kommuniziert nun mit den Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.

5 Geben Sie Ihr Passwort ein, und geben Sie es dann zur Bestätigung erneut ein. Folgen Sie dann den Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, während der Server Ihr Konto erstellt.

Bei Ihrem Google-Konto anmelden

1 Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, tippen Sie auf **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und tippen Sie auf .

2 Nach dem Anmelden können Sie Gmail verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

3 Sobald Sie Ihr Google-Konto eingerichtet haben, wird das Telefon (abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen) automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert.

Nach der Anmeldung können Sie Gmail und Play Store verwenden, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und weitere Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts befinden. Dank Wi-Fi können Sie drahtlos auf das Internet zugreifen, ohne dass weitere Gebühren anfallen.

Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, müssen Sie Zugriff auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) haben. Manche Zugangspunkte sind öffentlich frei zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

HINWEIS: Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi deaktiviert haben, können Ihnen bei mobiler Datennutzung zusätzliche Kosten durch Ihren Mobilfunkanbieter berechnet werden.

Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Wi-Fi**.

2 Tippen Sie auf den Schalter , um Wi-Fi einzuschalten, und starten Sie die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken.

- Abgesicherte Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.

3 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen für dieses Netzwerk einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

4 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status signalisieren.

Bluetooth

Bluetooth ermöglicht Ihrem Gerät, mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten Daten auszutauschen oder ein Bluetooth-Headset drahtlos anzuschließen.

HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls es Hindernisse zwischen den Geräten gibt, muss der Abstand zwischen den Geräten verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, sind mit Ihrem Gerät möglicherweise nicht kompatibel.

Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät erst mit dem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

2 Um Bluetooth einzuschalten, tippen Sie auf den Schalter .

3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen Ihres Telefons, damit Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

4 Es wird eine Liste der verfügbaren Geräte angezeigt. Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Gerät koppeln möchten.

5 Je nach Gerätetyp müssen Sie möglicherweise einen passenden Code eingeben, den passenden Code bestätigen, oder die Geräte nehmen automatisch eine Kopplung vor.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem Gerät hergestellt.

HINWEIS: Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.

Daten mit der Drahtlos-Funktion von Bluetooth senden

1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – in einer geeigneten Anwendung oder in der Anwendung **Downloads** aus.

2 Wählen Sie die gewünschte Option, um Daten via Bluetooth zu übertragen.

HINWEIS: Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und koppeln Sie Ihr Gerät an dieses an.

Daten drahtlos per Bluetooth empfangen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Bluetooth**.

2 Um Bluetooth einzuschalten, tippen Sie auf den Schalter .

3 Tippen Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Namen Ihres Telefons, damit Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar ist.

HINWEIS: Um die Länge des Zeitraums einzustellen, in dem das Gerät sichtbar ist, tippen Sie auf **Menü-Taste** ≡ > **Sichtbarkeit einst.**.

4 Wählen Sie **Akzeptieren**, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

PC-Anschluss per USB-Kabel

Mit einem USB-Kabel können Sie das Gerät an einen PC anschließen. Dabei gibt es unterschiedliche USB-Verbindungsmodi.

Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

1 Verbinden Sie Ihr Telefon über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem Computer.

2 Auf dem Display des Telefons wird eine Liste mit USB-Verbindungstypen angezeigt. Sie können auch wie folgt vorgehen: **Systemeinstellungen** > **PC-Anschluss** > **USB-Verbindungsmethode auswählen** > **Mediensynchronisation (MTP)**.

3 Sie können jetzt die Medieninhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

Mit Windows Media Player synchronisieren

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.

1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an den PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert ist.

2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)**. Daraufhin wird beim PC ein Popup-Fenster angezeigt.

3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.

4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Popup-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).

5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.

6 Starten Sie die Synchronisierung.

- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung mit Windows Media Player erfüllt sein.

Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Windows Media Player-Version	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.

Anruf tätigen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf , damit die Wähltastatur angezeigt wird.
2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe der Wähltasten ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
3 Um anzurufen, tippen Sie auf .
4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf .

TIPP! Um für internationale Anrufe „+“ einzugeben, berühren und halten Sie 0 + .

Einen Kontakt anrufen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf , um die Liste Ihrer Kontakte zu öffnen.
2 Blättern Sie durch Ihre Kontaktliste, oder tippen Sie auf **Kontakt suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts an, den Sie anrufen möchten. Sie können auch auf der rechten Seite des Bildschirms die Alphabet-Leiste benutzen, um in der Liste nach oben oder unten zu scrollen.
3 Tippen Sie in der Liste neben dem gewünschten Kontakt auf , um diesen anzurufen.

Einen Anruf annehmen oder abweisen

Bei gesperrtem/entsperrtem Bildschirm

- Um den eingehenden Anruf anzunehmen, ziehen Sie in eine beliebige Richtung.
- Um den eingehenden Anruf abzulehnen, ziehen Sie in eine beliebige Richtung.

TIPP! Ablehnen mit Nachricht

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um einen eingehenden Anruf abzuweisen und dem Anrufer dabei eine Nachricht zukommen zu lassen.

Hörerlautstärke anpassen

Um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten auf der linken Seite des Telefons.

Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen

1 Tippen Sie während des ersten Anrufs auf die **Menü-Taste** und tippen Sie auf **Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie auf tippen, oder Kontakte durchsuchen, indem Sie auf tippen und den anzurufenden Kontakt auswählen.

2 Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.

3 Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.

4 Falls Sie eine Konferenzschaltung wünschen, tippen Sie auf .

5 Um aktive Anrufe zu beenden, tippen Sie auf .

HINWEIS: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** . Die vollständige Liste aller gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe wird angezeigt.

TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf die Menü-Taste und anschließend auf „Alle löschen“, wenn Sie alle Einträge löschen wollen, oder auf „Löschen“, wenn Sie einzelne Einträge löschen wollen.

Anrufeinstellungen

Sie können Telefon-Anrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreen auf .

2 Tippen Sie auf die **Menü-Taste** .

3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Kontakte

Sie können Ihrem Telefon Kontakte hinzufügen, und Sie können sie synchronisieren mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

Einen Kontakt suchen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf , um die Liste Ihrer Kontakte zu öffnen.

2 Tippen Sie auf das Feld **Kontakt suchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts ein. Sie können auch auf der rechten Seite des Bildschirms die Alphabet-Leiste benutzen, um in der Liste nach oben oder unten zu scrollen.

Neuen Kontakt hinzufügen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreen auf , und geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein.

2 Tippen Sie auf > **Neuer Kontakt**.

3 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf . Wählen Sie zwischen **Bild aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.

4 Tippen Sie oben auf dem Bildschirm auf und wählen Sie das Konto, in dem der Kontakt gespeichert werden soll.

5 Tippen Sie auf eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.

6 Tippen Sie auf **Speichern**.

Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.

Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf , um die Liste Ihrer Kontakte zu öffnen.

2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird nun in Gelb angezeigt.

Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf , um die Liste Ihrer Kontakte zu öffnen.

2 Tippen Sie auf die Registerkarte , und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.

3 Tippen Sie auf den gelben Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus der Liste Ihrer Favoriten entfernt.

Eine Gruppe erstellen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf , um die Liste Ihrer Kontakte zu öffnen.

2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Gruppen**, tippen Sie dann auf die **Menü-Taste** > **Neue Gruppe**.

3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Rufton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.

4 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **Speichern**.

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.

Nachrichten

Ihr Telefon vereint die Funktionen SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

HINWEIS: LG Nachrichten sollte so eingestellt werden, dass sie als die Standard-SMS-Anwendung benutzt wird. Sonst stehen einige Nachrichtenfunktionen nur begrenzt zur Verfügung.

Nachricht senden

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf und anschließend auf , um eine neue Nachricht zu erstellen.

2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können auf einen der vorgeschlagenen Empfänger tippen. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

HINWEIS: Für jede Person, der Sie eine Textnachricht senden, entstehen Ihnen Kosten.

3 Tippen Sie auf das Textfeld und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.

4 Tippen Sie auf die **Menü-Taste** , um eine der Optionen für Nachrichtenübermittlung auszuwählen.

TIPP! Um eine Datei anzuhängen, die Sie als Anhang Ihrer Nachricht senden wollen, tippen Sie auf das Symbol .

5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.

6 Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

⚠ **WARNUNG**

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine Multimedia-Nachricht (MMS) umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Anzeigemodus

Ungelesene Nachrichten werden ganz oben angezeigt. Wenn Sie mit jemandem Nachrichten austauschen, werden diese in chronologischer Reihenfolge angezeigt, sodass Sie einen guten Überblick über den gesamten Nachrichtenaustausch haben.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Öffnen Sie die **Nachrichten**-Anwendung und tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Einstellungen**.

E-Mail

Mit der Anwendung E-Mail können Sie E-Mail-Nachrichten lesen, die Sie über E-Mail-Dienste wie Gmail erhalten haben. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der Anwendung E-Mail wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach der Ersteinrichtung wird in E-Mail der Inhalt Ihres Posteingangs angezeigt. Falls Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen den Konten wechseln.

So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Öffnen Sie die Anwendung **E-Mail** und tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Einstellungen** > **Konto hinzufügen**.

So ändern Sie die Einstellungen eines E-Mail-Kontos:

- Öffnen Sie die Anwendung **E-Mail** und tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Einstellungen**. Tippen Sie dann auf **Allgemeine Einstellungen**, wenn Sie Einstellungen für alle Konten festlegen wollen. Oder tippen Sie auf den Eintrag eines bestimmten Kontos, wenn Sie die Einstellungen für dieses Konto ändern wollen.

So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Öffnen Sie die Anwendung **E-Mail** und tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Einstellungen** > **Menü-Taste** > **Konto entfernen** > das Konto antippen > **Entfernen** > **Ja**.

Arbeiten mit Konto-Ordnern

Öffnen Sie die Anwendung **E-Mail** und tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Ordner**.

Jedes Konto besitzt die Ordner „Posteingang“, „Postausgang“, „Gesendet“ und „Entwürfe“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, verfügen Sie möglicherweise noch über weitere Ordner.

E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

1. Tippen Sie in der **E-Mail**-Anwendung auf das Symbol .
2. Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Falls Sie mehrere Adressen eingeben, trennen Sie diese jeweils durch ein Semikolon.
3. Falls andere Empfänger Kopien erhalten sollen, tippen Sie auf **Cc/Bcc**. Falls Dateien angehängt werden sollen, tippen Sie auf .
4. Tippen Sie ins Textfeld und schreiben Sie Ihre Nachricht.
5. Berühren Sie , um die E-Mail abzusenden.
   Falls das Gerät nicht mit einem Netzwerk verbunden ist, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis es wieder mit einem Netzwerk verbunden ist.

TIPP! Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie (ja nach Einstellung) von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.

Kamera

Um die Anwendung Kamera zu öffnen, tippen Sie bei Anzeige des Homescreen auf **Kamera** .

Der Sucher

1. **Einstellungen** – Bei Antippen wird das Menü „Einstellungen“ geöffnet.
2. **Videomodus** – Bei Antippen wechselt die Kamera in den Videomodus.
3. **Aufnehmen** – Zum Aufnehmen eines Fotos.
4. **Galerie** – Bei Antippen werden die zuletzt aufgenommenen Fotos angezeigt. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

HINWEIS: Wie viele Fotos oder Videos gespeichert werden können, ist abhängig von den Kamera-Einstellungen.

Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf ⚙, um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kamera-Einstellungen durch Scrollen in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** ⮌.

	Ermöglicht Ihnen, ein Bild auf Sprachbefehl hin aufzunehmen. Um ein Foto aufzunehmen, sagen Sie **Cheese**, **Smile**, **Whiskey**, **Kimchi** oder **LG**.
	Hiermit steuern Sie die Belichtung von Fotos.
W2M	Sie können die Bildgröße auswählen.
AUTO	Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei schlechten Lichtverhältnissen von Nutzen.
AWB	Verbessert den Weißabgleich bei verschiedenen Lichtbedingungen.
	Hiermit werden Farbeffekte auf die Bilder angewendet.
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, sodass die Aufnahmetaste mit Verzögerung auslöst. Das ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Wenn Sie dann an einem beliebigen Ort ein Bild aufnehmen, wird es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes versehen. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte anzeigt.

	Hiermit wird ein Auslöseton ausgewählt.
	Legt fest, was passiert, wenn die Lautstärketasten gedrückt werden. Zum Auswählen von **Aufnehmen** oder **Zoom**.
	Wählen Sie den Ort, wo die Bilder gespeichert werden sollen.
	Antippen, wenn Sie wissen möchten, wie sich eine Funktion auswirkt. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet.
	Alle Kamera-Einstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

TIPP!

- Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, beispielsweise Weißabgleich, Farbeffekt, Timer und Bildmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.
- Das Menü „Einstellungen“ wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie Eigenschaften der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bildes hinter dem Einstellungsmenü.

Schnell ein Foto machen

1 Öffnen Sie die Anwendung **Kamera**.

2 Halten Sie das Telefon horizontal, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.

3 Tippen Sie auf , um das Foto aufzunehmen.

Nach dem Aufnehmen des Fotos

Wenn Sie unten auf dem Bildschirm auf das Symbol für Vorschau tippen, sehen Sie das zuletzt aufgenommene Foto. Sie können auch auswählen, das Foto in der Galerie anzusehen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Foto an andere Personen zu senden oder in einem sozialen Netzwerk freizugeben.
	Um das Bild zu löschen, tippen Sie auf dieses Symbol.

TIPP! Wenn Sie ein Konto für ein soziales Netzwerk auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, können Sie Ihr Foto auch auf diesem sozialen Netzwerk freigeben.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Tippen Sie auf die **Menü-Taste** , um die folgenden erweiterten Optionen auswählen zu können.

Festlegen als – Damit legen Sie fest, dass das Foto als **Kontaktbild**, **Homescreen**, **Bildschirmsperre** oder **Hintergrund** verwendet wird.

Verschieben – Damit verschieben Sie das Foto in ein anderes Album.

Kopieren – Damit kopieren Sie das ausgewählte Foto in ein anderes Album.

In die Zwischenablage kopieren – Tippen Sie auf diese Option, um das Foto zu kopieren und in der Clip-Ablage zu speichern.

Umbenennen – Damit bearbeiten Sie den Namen des ausgewählten Fotos.

Nach links oder rechts drehen – Damit drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

Zuschneiden – Damit schneiden Sie Ihr Foto zu.

Bearbeiten – Damit bearbeiten Sie Ihr Foto.

Diashow – Alle Fotos werden zusammengestellt und als Diashow angezeigt.

Standort hinzufügen – Zum Hinzufügen von Standortinformationen zu Ihrem Foto.

Details – Zur Anzeige von Detailinformationen zum Foto.

Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf das Symbol für Bildvorschau unten auf dem Bildschirm, und die Galerie wird angezeigt.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos scrollen Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderspreizen (wenn Sie die Finger aufeinander zu bewegen, wird die Anzeige verkleinert).

Videokamera

Um die Videokamera zu öffnen, tippen Sie bei Anzeige des Homescreen auf **Kamera** und tippen dann auf , um in den Videomodus zu wechseln.

Der Sucher

1. **Einstellungen** – Bei Antippen wird das Menü „Einstellungen“ geöffnet.
2. **Kameramodus** – Bei Antippen wechselt die Kamera in den Kameramodus.
3. **Aufzeichnen** – Die Aufnahme wird gestartet.
4. **Galerie** – Bei Antippen wird das zuletzt aufgenommene Video angezeigt. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

HINWEIS: Um während einer Videoaufnahme die Zoom-Funktion zu nutzen, setzen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und führen diese wie bei einer Kneifbewegung zusammen bzw. auseinander.

Erweiterte Einstellungen

Um alle erweiterten Optionen zu öffnen, tippen Sie im Sucher auf . Wählen Sie die gewünschte Option aus, und tippen Sie dann auf die Taste **Zurück** .

WVGA	Tippen Sie auf dieses Symbol, wenn Sie die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festlegen wollen.
	Hiermit steuern Sie die Belichtung von des Videos.
AWB	Verbessert den Weißabgleich bei verschiedenen Lichtbedingungen.
	Zur Auswahl eines Farbtons für Ihr neues Video.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. **HINWEIS:** Diese Funktion ist nur bei aktivierter GPS-Funktion oder Netzwerkverbindung verfügbar.
	Legt fest, was passiert, wenn die Lautstärketasten gedrückt werden. Zum Auswählen von **Aufnehmen** oder **Zoom**.

	Wählen Sie den Ort, wo die Videos gespeichert werden sollen.
	Antippen, wenn Sie wissen möchten, wie sich eine Funktion auswirkt. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet.
	Alle Videoeinstellungen auf die Standardwerte zurücksetzen.

Aufnehmen eines kurzen Videos

1 Öffnen Sie die Anwendung **Kamera**, und tippen Sie auf die Taste **Videomodus** .
2 Auf dem Bildschirm wird der Sucher der Videokamera angezeigt.
3 Halten Sie das Telefon, und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
4 Tippen Sie einmal auf , um die Aufnahme zu starten.
5 Ein Timer mit der Längenanzeige des Videos wird angezeigt.
6 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf .

Nach Aufnehmen des Videos

Wenn Sie unten auf dem Bildschirm auf das Symbol für Vorschau tippen, sehen Sie das zuletzt aufgenommene Video.

	Tippen Sie auf diese Option, wenn Sie sofort ein weiteres Video aufnehmen wollen.
	Um das Video an andere Personen zu senden oder in einem sozialen Netzwerk freizugeben, tippen Sie auf diese Option.
	Um das Video zu löschen, tippen Sie auf diese Option.

Gespeicherte Videos ansehen

1 Berühren Sie unten auf dem Bildschirm im Sucher das Symbol für Bildvorschau.

2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.

3 Tippen Sie auf ein Video, um es automatisch wiederzugeben.

Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Rand des Telefons.

Galerie

Sie können Multimediadateien im internen Speicher speichern, um schnell und einfach darauf zugreifen zu können. Mit dieser Anwendung können Sie Multimediadateien wie Bilder und Videos anzeigen.

- Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Galerie** .

HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software, die auf dem Gerät installiert ist.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

Anzeigen von Bildern

Öffnen Sie die Galerie, um die verfügbaren Alben anzuzeigen. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B. E-Mail, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Scrollen Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

Vergrößern und Verkleinern

Sie können ein Bild wie folgt vergrößern, d. h. einzoomen:

- Um eine Stelle einzuzoomen (vergrößern), diese Stelle zweimal kurz antippen (doppeltippen).
- Um eine Stelle einzuzoomen (vergrößern), an dieser Stelle zwei Finger auseinanderspreizen. Um die Stelle auszuzoomen (verkleinern), an dieser Stelle zwei Finger wie bei einer Kneifbewegung zusammenführen oder diese Stelle erneut zweimal kurz antippen (doppeltippen).

Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen, und tippen Sie auf .

HINWEIS:

- Je nach Gerätesoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

Fotos/Videos bearbeiten

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos/Videos auf die **Menü-Taste** , und verwenden Sie die erweiterten Bearbeitungsoptionen.

Fotos löschen

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- In einem Album tippen Sie auf und wählen die Fotos/Videos durch Setzen von Häkchen aus, dann tippen Sie auf **Löschen**.
- Beim Anzeigen eines Fotos/Videos tippen Sie auf .

Foto als Hintergrundbild festlegen

Beim Anzeigen eines Fotos tippen Sie auf die **Menü-Taste** und wählen **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund für den Homescreen oder für den Sperrbildschirm festzulegen.

Videos

Das Telefon verfügt über einen Videoplayer zur Wiedergabe von Videodateien.

Video wiedergeben

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Videos** .

2 Wählen Sie das gewünschte Video.

❶ /	Berühren, um die Videowiedergabe anzuhalten.
❷	Berühren, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.
❸	Berühren, um 10 Sekunden zurück zu springen.
❹	Berühren, um die Lautstärke des Videos zu steuern.
❺ / /	Berühren, um das Seitenverhältnis des Videobildschirms zu ändern.
❻	Antippen, um während der Wiedergabe eines Videos ein Bild zu erfassen.
❼ /	Berühren, um den Videobildschirm zu sperren/entsperren.

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste. Die Optionen **Weiterleiten**, **Löschen** und **Details** werden angezeigt.

HINWEIS: Um bei der Wiedergabe die Helligkeit anzupassen, auf der linken Seite des Bildschirms mit dem Finger nach oben bzw. unten gleiten. Um bei der Wiedergabe die Lautstärke anzupassen, auf der rechten Seite des Bildschirms mit dem Finger nach oben bzw. unten gleiten.

Musik

Ihr Telefon verfügt über einen Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf den Musik-Player zuzugreifen, tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > Registerkarte **Anwendungen** (falls erforderlich) > **Musik** .

Musiktitel abspielen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Musik** .

2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Titel**.

3 Wählen Sie den gewünschten Titel.

1	Antippen, um auf YouTube nach dem Titel zu suchen.
2	Antippen, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.
3	Antippen, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
4	Antippen, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ festzulegen.
5	Antippen, um dem Modus „Wiederholung“ festzulegen.
6	Antippen, um die Lautstärke einzustellen.

❼ ⏮	Antippen, um an den Anfang des Titels zurückzukehren. Zweimal tippen, um zum vorherigen Titel zurückzukehren. Berühren und halten, wenn Sie in Schritten von jeweils 3 Sekunden zurückspulen wollen.
❽ ⏸ / ▶	Antippen, um die Wiedergabe anzuhalten / fortzusetzen.
❾ ⏭	Antippen, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen. Berühren und halten, wenn Sie in Schritten von jeweils 3 Sekunden vorspulen wollen.
❿ ☰	Antippen, um zur Bibliothek zu gehen.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Berühren und halten Sie den entsprechenden Titel in der Liste, wenn Sie auf die folgenden Funktionen zuzugreifen wollen: **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Info** und **Suchen**.

HINWEIS:

Je nach Gerätesoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.

- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein. Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.
  In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Wecker/Uhr

Wecker einstellen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Wecker/Uhr** > .

2 Legen Sie die gewünschte Alarmzeit fest.

3 Sie können folgende Optionen festlegen: **Wiederholen**, **Schlummer-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstart**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen**.

4 Tippen Sie zum Speichern der Einstellung auf **Speichern**.

HINWEIS: Um die Weckeinstellung zu ändern, tippen Sie bei Anzeige des Wecker-Bildschirms auf die **Menü-Taste** und wählen „Einstellungen".

Weltzeit einstellen

Auf der Registerkarte „Weltzeit" können Sie eine Liste mit Städten zusammenstellen, auf der Sie mit einem Blick die dort gerade aktuelle Uhrzeit sehen können.

1 Öffnen Sie die Anwendung **Wecker/Uhr** und wählen Sie die Registerkarte **Weltzeit** .

2 Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf das Symbol **Neue Stadt** und wählen Sie eine der verfügbaren Städte.

Taschenrechner

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Rechner** .

2 Um Zahlen einzugeben, tippen Sie diese über die Zifferntasten ein.

3 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (, , oder) und dann .

HINWEIS:Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie die **Menü-Taste** , wählen **Wissenschaftlicher Rechner** und wählen dann die gewünschte Funktion aus.

HINWEIS: Um bereits vollzogene Berechnungen zu überprüfen, tippen Sie auf die **Menü-Taste** und wählen **Berechnungsverlauf**.

Einen neuen Termin hinzufügen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Kalender** .

2 Tippen Sie auf und treffen Sie eine Auswahl unter **Tag**, **Woche**, **Monat**, **Jahr** oder **Terminübersicht**, um die Ansicht entsprechend zu wechseln.

3 Tippen Sie auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten, und berühren Sie .

4 Berühren Sie das Feld **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.

5 Berühren Sie das Feld **Ort**, und geben Sie den Ort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.

6 Wenn Sie Ihrem Termin eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie das Feld **Beschreibung** und geben die Details ein.

7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.

8 Tippen Sie auf **Speichern**, um den Termin im Kalender zu speichern.

Sprachaufzeichnung

Mit der Funktion Sprachaufzeichnung können Sie Sprach-Notizen oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- oder Sprache aufzeichnen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Sprachaufzeichnung** .

2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.

3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.

4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme wiederzugeben.

HINWEIS: Wenn Sie berühren, erhalten Sie Zugriff auf die Liste von Aufnahmen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die als verfügbar angezeigte Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

Sprachaufnahme senden

1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Audio-Clip senden, indem Sie berühren.

2 Wählen Sie eine der verfügbaren Verfahren für das Freigeben aus.

Symbol Aufnahmemodus

Antippen, wenn Sie den Aufnahmemodus ändern wollen.

Aufnahme-Taste

Antippen, wenn Sie eine Sprachaufzeichnung aufnehmen wollen.

Taste für Liste

Antippen, um eine Liste Ihrer Aufzeichnungen anzuzeigen.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer ist eine professionelle Lösung für das mobile Büro, mit der Anwender jederzeit bequem verschiedene Dokumente über ihre mobilen Geräte ansehen können, beispielsweise Dateien im Word-, Excel- und PowerPoint-Format.

- Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** > **ThinkFree Viewer**.

Dateien ansehen

Mobile Anwender können ab sofort verschiedene Dateiformate wie Microsoft Office-Dokumente oder Adobe PDF problemlos direkt über ihr Mobilgerät anzeigen. Bei der Darstellung von Dokumenten über ThinkFree Viewer werden Layout und Objekte des Originaldokuments beibehalten.

Google+

Nutzen Sie diese Anwendung, um über den sozialen Netzwerk-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

- Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Google+** .

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Hangouts

Mit der Anwendung **Hangouts** können Sie in Echtzeit mit Ihren Freunden Text-Dialoge führen.

So öffnen Sie die Anwendung Hangouts

- Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf **Anwendungen** > **Hangouts** .

Abmelden von Hangouts

- Tippen Sie bei Anzeige Ihrer Chat-Liste auf die **Menü-Taste** > **Einstellungen** > **Google-Konto auswählen** > **Abmelden**.

Mit Freunden chatten

1. Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Hangouts** .
2. Bei Tippen auf dieses Symbol wird die Kontaktliste angezeigt. Sie enthält alle Kontakte, die Sie im Google-Konto hinzugefügt haben.
3. Tippen Sie den Eintrag des Freundes an, mit dem Sie chatten möchten, und geben Sie Ihre Nachricht ein.
4. Tippen Sie auf **Senden** .

Gästemodus

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden. Wenn Sie Ihr Telefon an andere ausleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden.

Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

HINWEIS: Zur Verwendung des Gästemodus sollte das Entsperrmuster im Voraus festgelegt werden.

1 Tippen Sie auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** > **Gästemodus**.

2 Tippen Sie auf den Schalter „Gästemodus“, um diesen Modus einzuschalten.

Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Sprachsuche** .

2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Jetzt sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Downloads** .

QuickMemo

Mit der Funktion QuickMemo können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Sie können QuickMemo verwenden, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zu schreiben und ein Bild hinzuzufügen und zu speichern.

1 Um einen Screenshot zu erstellen, rufen Sie bei Anzeige des zu erfassenden Bildschirms die Funktion **QuickMemo** auf, indem Sie beide Lautstärketasten für eine Sekunde gedrückt halten.

ODER

ODER

Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und tippen Sie auf die Leiste für Schnelleinstellungen.

2 Die Symbolleiste bietet Ihnen Optionen zum Schreiben einer Notiz.

3 Tippen Sie im Menü „Bearbeiten“ auf , um die Notiz im QuickMemo-Album in der Galerie zu speichern.

HINWEIS: Benutzen Sie während der QuickMemo-Funktion Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

Verwendung der QuickMemo-Optionen

Unter QuickMemo stehen folgende Funktionen zur Verfügung.

	Ermöglicht Ihnen, einen Hintergrund zu wählen.
	Vorherige Aktion rückgängig machen oder wiederholen.
	Auswahl des Stift-Typs, der Stift-Farbe und des Zuschneidewerkzeugs.
	Hiermit wird die erstellte Notiz gelöscht.
	Antippen, falls sie die Notiz an andere Personen senden oder über ein soziales Netzwerk weiterleiten wollen.
	Speichert die Notiz in der **Galerie**.

Anzeige des gespeicherten QuickMemos

Öffnen Sie die **Galerie**, und wählen Sie das **QuickMemo**-Album aus.

Radio

Ihr Telefon enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind. Tippen Sie zum Radiohören auf dem Homescreen auf > Registerkarte **Anwendungen** (falls erforderlich) > **Radio** .

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen.

1 Öffnen Sie die Anwendung **Radio** und tippen Sie auf > **Suchen**.

2 Tippen Sie während der automatischen Suche auf **Abbrechen**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.

Internet

Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Über das Internet haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Internet** .

Internet-Symbolleiste verwenden

Berühren und halten Sie die Internet-Symbolleiste und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben, um sie zu öffnen.

	Antippen, um eine Seite zurückzublättern.
	Antippen, um zu der danach geöffneten Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil von dem, was passiert, wenn Sie die Taste **Zurück** berühren, die Sie zur vorherigen Seite bringt.
	Antippen, um die Startseite aufzurufen.
	Antippen, um eine neue Seite hinzuzufügen.
	Antippen, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

Webseiten anzeigen

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf der Tastatur auf Los.

Eine Seite öffnen

Um auf eine neue Seite zu öffnen, tippen Sie auf > .

Um zu einer geöffneten Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , scrollen nach oben oder unten und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Im Internet suchen per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienstanbietern erhältlich.

Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Zu Lesezeichen hinzufügen** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Seite aus.

Verlauf

Um eine der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen, tippen Sie auf die Registerkarte > **Verlauf**. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Ganzen Verlauf löschen**.

Chrome

Sie können Chrome verwenden, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Chrome** .

Webseiten anzeigen

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse oder das Suchkriterium ein, und tippen Sie auf der Tastatur auf Los.

Eine Seite öffnen

Um eine neue Seite zu öffnen, tippen Sie auf > **+ Neue Registerkarte**.

Um zu einer geöffneten Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , scrollen nach oben oder unten und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

Im Internet suchen per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

HINWEIS: Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienstanbietern erhältlich.

Mit anderen Geräten synchronisieren

Wenn Sie im selben Google-Konto angemeldet sind, können Sie offene Registerkarten und Lesezeichen synchronisieren, um sie mit Chrome auf einem anderen Gerät zu verwenden.

Um offene Registerkarten auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Andere Geräte**. Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf die **Menü-Taste** > ☆.

Um die Webseite zu öffnen, auf die ein Lesezeichen verweist, tippen Sie auf die **Menü-Taste** > **Lesezeichen** und wählen die gewünschte Seite.

Das Menü „Einstellungen“ aufrufen

1 Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf > **Registerkarte Anwendungen** (falls erforderlich) > **Einstellungen** .

ODER

Tippen Sie bei Anzeige des Homescreens auf die **Menü-Taste** > **Systemeinstellungen**.

2 Wählen Sie die gewünschte Einstellungskategorie und nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

DRAHTLOSE NETZWERKE

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

TIPP! So rufen Sie die MAC-Adresse ab

Bei manchen Drahtlosnetzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres Telefons eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie wie folgt: Tippen Sie auf Wi-Fi-Einstellungen, drücken Sie die **Menü-Taste** > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

< Bluetooth >

Ein-/Ausschalten der Bluetooth-Funktion.

< Mobile Daten >

Zeigt die Datennutzung an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< Anruf >

Mailbox – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

AUSGEHENDER ANRUF

Anrufbegrenzung – Sie können eine Liste von Nummern erstellen und aktivieren, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

EINGEHENDER ANRUF

Pop-up für eingehende Sprachanrufe – Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wird das Pop-up für eingehende Sprachanrufe angezeigt, während Apps verwendet werden.

Anruf abweisen – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** und **Anrufe ablehnen von**.

Ablehnen mit Nachricht – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion gleichzeitig schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Privatsphärenschutz – Verbirgt den Anrufernamen und die Nummer bei eingehendem Anruf.

Anrufe mit der Home-Taste entgegen nehmen – Ermöglicht das Beantworten eingehender Anrufe durch Drücken der Home-Taste.

Rufweiterleitung – Wenn Besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird, werden alle Anrufe weitergeleitet, wenn Sie diese Funktion aktivieren.

Automatische Annahme – Damit können Sie die automatische Annahme bei angeschlossener Freisprecheinrichtung aktivieren oder deaktivieren.

LAUFENDES GESPRÄCH

Vibration bei Verbindung – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

ANRUF BEENDEN

Unbekannte Kontakte speichern – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

Ein/Aus-Taste beendet Anruf – Wenn Sie ein Häkchen setzen, werden Sprachanrufe durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste beendet.

ANDERE

Anrufsperre – Zum Sperren eingehender, ausgehender oder internationaler Anrufe.

Anrufdauer – Anzeigen der Anrufdauer: des letzten Anrufs, der ausgegangenen Anrufe, der eingegangenen Anrufe und aller Anrufe.

Zusätzliche GSM-Anrufeinstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

Anrufer-ID: Sie können wählen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Anklopfen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie gerade ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

< Tethering & Netzwerke >

TETHERING

Mobiler Wi-Fi Hotspot – Ermöglicht die gemeinsame Nutzung eines mobilen Netzwerks über Wi-Fi, und Sie können die Einstellungen für mobile Wi-Fi-Hotspots konfigurieren.

Bluetooth-Tethering – Ermöglicht das Teilen der Internetverbindung über eine Bluetooth-Verbindung.

Hilfe – Um Hilfeinformationen für den Wi-Fi Hotspot und Bluetooth-Tethering anzuzeigen, tippen Sie auf dieses Symbol.

NETZWERK

Flugmodus – Nach Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Mobile Netzwerke – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzwerkmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

Standard SMS-Anwendung – Damit können Sie festlegen, welche Nachrichten-Anwendung Sie standardmäßig benutzen wollen.

VPN – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

GERÄT

< Töne >

TON-PROFIL

Ton-Profil – Damit können Sie das Ton-Profil festlegen: **Akustisches Signal**, **Nur vibrieren** oder **Lautlos**.

Lautstärke – Zum Einstellen der Lautstärke von: **Klingelton**, **Benachrichtigungen**, **Ton beim Berühren des Bildschirms**, **Musik**, **Videos**, **Spielen und anderen Medien**.

Ruhemodus – Damit können Sie festlegen, zu welchen Zeiten das Ton-Profil auf Lautlos gestellt ist. Bei Aktivierung werden alle Tonausgaben auf Stumm geschaltet, außer bei Weckruf und Medienwiedergabe sowie bei Anruf-Wiederholung oder bei Anrufen von bestimmten Kontakten.

KLINGELTÖNE & VIBRATION

Rufton – Ermöglicht die Anpassung der Rufton-Melodie bei eingehenden Anrufen.

Vibration bei eingehendem Anruf – Ermöglicht die Anpassung der Vibration bei eingehenden Anrufen.

Rufton mit Vibration – Vibrations-Feedback für Anrufe.

SYSTEM

Sprachbenachrichtigungen – Automatisches Vorlesen der Anruferinformation bei eingehenden Anrufen. Vorlesen der Absenderinformation eingehender Nachrichten sowie des Nachrichtentextes.

Benachrichtigungston – Ermöglicht, den Standard-Benachrichtigungston festzulegen.

Ton beim Berühren des Bildschirms – Legt den Ton fest, der bei folgenden Funktionen bei Berühren des Bildschirms ausgegeben wird: **Tastentöne beim Wählen**, **Tastentöne beim Tippen**, **Ton bei Bildschirmsperre** und **Bei Berührung vibrieren**.

< Anzeige >

ANZEIGE

Helligkeit – Zum Anpassen der Helligkeit des Displays. Bei Aktivierung von **Nachthelligkeit** wird die Helligkeit in der Zeit von 24:00 ~ 06:00 Uhr automatisch auf 0 % gesenkt.

Bildschirmabschaltung – Legt fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirm abgeschaltet wird.

Bildschirm-Abschaltungseffekt – Legt den Effekt fest, der vorgeführt wird, wenn der Bildschirm sich ausschaltet.

Automatisch drehen – Beim Drehen des Telefons ändert sich automatisch die Ausrichtung der Anzeige, wenn diese Funktion aktiviert ist.

Tagtraum – Zum Auswählen des Bildschirmschoners, der angezeigt wird, wenn sich das Telefon im Ruhemodus befindet, während es angeschlossen ist oder geladen wird.

SCHRIFTART

Schriftart – Zum Wechseln der auf dem Display benutzen Schriftart.

Schriftgröße – Ändert die Größe der angezeigten Schrift.

< Homescreen >

Benutzeroberfläche wählen – Die Standard-Benutzeroberfläche. **EasyHome** bietet eine vereinfachte Benutzeroberfläche.

ANZEIGE

Thema – Legt das Bildschirmmotiv für Ihr Gerät fest.

Hintergrund – Legt den Hintergrund für den Homescreen fest. Sie können ihn auswählen aus: **Galerie**, **Live-Hintergründe**, **Fotos** oder **Hintergrundbilder**.

Bildschirmübergang – Legt fest, welcher Effekt abgespielt wird, wenn Sie über den Bildschirm streichen, um zu einem anderen Bildschirm zu wechseln. Sie können wählen aus: **Generell**, **Breeze-Effekt**, **Akkordeon**, **Panorama**, **Karussell-Effekt**, **Ebene** und **Domino-Effekt**.

Bildschirmwiederholung – Wenn Sie ein Häkchen setzen, gelangen Sie beim Scrollen durch die Bildschirme am Ende wieder zum ersten zurück, so dass Sie nicht mehr in entgegengesetzte Richtung zurückblättern müssen, um dorthin zu gelangen.

Nur Hochformat – Wenn Sie ein Häkchen setzen, wird der Homescreen immer im Hochformat angezeigt.

DATEN

Sicherung & Wiederherstellung – Sicherung und Wiederherstellung der Konfiguration von Apps, Widgets und des Themas.

TIPPS

Hilfe – Zeigt nützliche Tipps zum Homescreen an.

< Bildschirmsperre >

BILDSCHIRMSICHERHEIT

Bildschirmsperre auswählen – Zur Auswahl einer Bildschirmsperre, um den Zugriff auf das Telefon zu schützen. Sie können auswählen unter: **Keine**, **Ziehen**, **Knock Code**, **Muster**, **PIN** oder **Passwort**.

Hintergrund – Wählen Sie den Hintergrund für den Sperr-Bildschirm aus der **Galerie** oder aus **Hintergrundbilder** aus.

Kontakt bei Verlust – Besitzer-Infos auf dem Sperr-Bildschirm anzeigen.

SPERR-TIMER

Sperrzeit – Legt die Zeit fest, nach deren Ablauf der Bildschirm automatisch gesperrt wird.

Ein/Aus-Taste sperrt sofort – Bei Drücken der Ein/Aus-Taste wird die Display-Sperre aktiviert.

< Gesten >

KnockON

Bildschirm Ein/Aus – Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion KnockON zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms zu aktivieren. Tippen Sie zwei Mal schnell nacheinander auf die Mitte des Bildschirms um ihn einzuschalten. Tippen Sie zwei Mal auf die Statusanzeige, einen leeren Bereich auf dem Homescreen oder auf den Sperrbildschirm, um den Bildschirm abzuschalten. Am besten funktioniert KnockON, wenn das Telefon während der Verwendung dieser Funktion nicht bewegt wird.

EINGEHENDE ANRUFE BEANTWORTEN

Eingehende Anrufe stummschalten – Wenn Sie das Telefon umdrehen, wird ein eingehender Anruf stumm geschaltet.

ANDERE

Alarm beenden oder unterbrechen – Wenn Sie das Telefon umdrehen, wird der Wecker unterbrochen oder ausgeschaltet.

Video anhalten – Wenn Sie das Telefon umdrehen, wird die Wiedergabe eines Videos angehalten.

Hilfe – Bei Berühren dieser Option werden Informationen über die Gesten-Funktionen Ihres Geräts angezeigt.

SENSOR

Kalibrierung des Bewegungssensors – Zur Verbessern der Genauigkeit des Sensors hinsichtlich Neigung und Geschwindigkeit.

< Speicherverwaltung >

INTERNER SPEICHER – Belegung des internen Speichers anzeigen.

SPEICHERKARTE – Verfügbaren Gesamtspeicher auf der SD-Karte prüfen. Wollen Sie die Speicherkarte sicher entfernen, tippen Sie auf **Speicherkarte entfernen**. Ist keine SD-Karte eingerichtet, tippen Sie auf **Speicherkarte verbinden**. Um alle Daten auf der Karte zu löschen, tippen Sie auf **Speicherkarte löschen**.

< Akku >

AKKUINFORMATIONEN

Der Ladezustand des Akkus wird grafisch angezeigt zusammen mit dem Prozentsatz der verbliebenen Akkuladung und des Status. Um das Ausmaß der Akkunutzung und weitere Details einzusehen, tippen Sie auf das Symbol für Aufladen des Akkus. Hier erfahren Sie, welche Komponenten und Anwendungen die meiste Akkuleistung in Anspruch nehmen. Tippen Sie auf einen der Einträge, um weitere Informationen anzusehen.

Akkuladung in Prozent auf Statusleiste – Bei Aktivierung dieser Option wird die Akkuladung in Prozent auf der Statusleiste neben dem Akkusymbol angezeigt.

Energiesparmodus

Energiesparmodus – Bei Antippen des Schalters wird zwischen Ein und Aus umgeschaltet.

ENERGIESPARMODUS EINSCHALTEN

Energiesparmodus einschalten – Bei Aktivierung wird der Energiesparmodus eingeschaltet, sobald die Ladung des Akkus auf ein bestimmtes Niveau gefallen ist. Sie können auswählen unter: **Sofort**, **10% Akku**, **20% Akku**, **30% Akku** und **50% Akku**.

ELEMENTE FÜR DIE AKKU-EIINSPARUNG

Automatische Synchronisation – Schaltet die automatische Synchronisation aus.

Wi-Fi – Schaltet Wi-Fi aus, wenn nicht benutzt.

Bluetooth – Schaltet Bluetooth aus, wenn keine Verbindung zu einem Gerät besteht.

Bei Berührung vibrieren – Schaltet das Berührungsfeedback aus.

Helligkeit – Passt die Helligkeit an.

Bildschirmabschaltung – Passt die automatische Bildschirmsperre an.

Hilfe – Tippen Sie auf dieses Symbol, um Hilfeinformationen für die Energieverwaltung anzuzeigen.

< Anwendungen >

Über das Menü **Anwendungen** können Sie Details zu den auf Ihrem Telefon installierten Anwendungen einsehen, Daten verwalten und ein Beenden erzwingen.

Um detaillierte Informationen zu sehen über **HERUNTERGELADENE**, **AUSGEFÜHRTE** und **ALLE** Anwendungen, wischen Sie oben auf dem Bildschirm nach links oder rechts, um eine der drei Registerkarten auszuwählen.

Wenn Sie einen Eintrag antippen, sehen Sie weitere Informationen dazu. Um eine Anwendung zu beenden, tippen Sie auf **Stopp** (oder **Stoppen erzwingen**) und dann auf **OK**, damit die Anwendung nicht mehr ausgeführt wird.

PRIVAT

< Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie die Funktion **Daten automatisch synchronisieren** deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

< Gästemodus >

Verwenden Sie den Gästemodus, wenn Sie Ihr Telefon einer anderen Person zur Benutzung überlassen. Dann kann diese nur die Anwendungen nutzen, die Sie ausgewählt haben. Nachdem Sie den Gästemodus eingerichtet haben, wird einfach das Gast-Muster auf dem Display-Sperrbildschirm gezeichnet, das sich von Ihrem normalen Entsperrmuster unterscheidet. Tippen Sie auf **Hilfe**, um weitere Informationen dazu zu erhalten.

HINWEIS: Um den Gästemodus zu benutzen, setzen Sie die Bildschirmsperre auf Muster-Sperre. Ein Gast kann auch Anwendungen benutzen, die nicht vorausgewählt, aber mit vorausgewählten Anwendungen verbunden sind.

< Standort >

MODUS

Hohe Genauigkeit – Um den aktuellen Standort zu ermitteln, werden GPS, Wi-Fi und Mobilfunknetzwerke verwendet.

Strom sparen – Um ungefähr den aktuellen Standort zu ermitteln, verwenden Sie nur Wi-Fi und Mobilfunknetzwerke.

Nur Gerätesensoren – GPS wird verwendet, um Ihren Standort genau zu ermitteln.

KÜRZLICHE STANDORTABFRAGEN

Zeigt die Anwendungen an, die in letzter Zeit Standortabfragen durchgeführt haben.

STANDORTDIENSTE

Damit können Sie Ihre Einstellungen der Google-Standortdienste anzeigen.

< Sicherheit >

VERSCHLÜSSELUNG

Telefon verschlüsseln – Damit können Sie die Daten im Telefon verschlüsseln, damit es sicher ist. Nach der Verschlüsselung müssen Sie jedes Mal, wenn Sie das Telefon einschalten, eine PIN oder ein Passwort eingeben.

SD-Speicherkarte verschlüsseln – Damit können Sie die Daten auf der SD-Karte verschlüsseln. Nach der Verschlüsselung können Sie diese Daten nicht mehr mit einem anderen Gerät verwenden. Alle Daten, die nach Deaktivierung der Verschlüsselung erstellt oder geändert werden, werden nicht verschlüsselt, aber die Daten, die zuvor verschlüsselt waren, bleiben verschlüsselt.

SIM-KARTENSPERRUNG

SIM-Sperrung einrichten – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein, oder ändern Sie den PIN der SIM-Karte.

PASSWÖRTER

Passworteingabe sichtbar – Während der Eingabe eines verborgenen Passworts wird das letzte Zeichen jeweils angezeigt.

GERÄTEVERWALTUNG

Geräteadministratoren – Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

Unbekannte Quellen – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über Play Store bezogen werden.

Anwendungen überprüfen – Die Installation von möglicherweise schädlichen Anwendungen verbieten oder davor warnen.

ANMELDEINFORMATIONSSPEICHER

Speichertyp – Hardwareunterstützt.

Vertrauenswürdige Zertifikate – Vertrauenswürdige CA Zertifikate anzeigen.

Vom Speicher installieren – Auswählen, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

Zertifikats-Speicher löschen – Alle Zertifikate entfernen.

< Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für **Sprache und Eingabe**, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

< Sichern und Zurücksetzen >

SICHERN & WIEDERHERSTELLEN

Meine Daten sichern – Aktivieren Sie diese Option, wenn Daten von Apps, Wi-Fi-Passwörter und andere Einstellungen auf Google-Servern gesichert werden sollen.

Sicherungskonto – Zum Festlegen des Kontos, unter dem Sie die Daten sichern möchten.

Automatische Wiederherstellung – Bei der erneuten Installation von Apps werden gesicherte Einstellungen und Daten wiederhergestellt.

PERSÖNLICHE DATEN

Speicher zurücksetzen – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellungen und Löschen aller Ihrer Daten.

SYSTEM

< Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

< Eingabehilfen >

Mit den Einstellungen für **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

< PC-Anschluss >

USB-VERBINDUNG

USB-Verbindungsmethode auswählen – Zum Festlegen des Standardmodus bei Anschluss des Telefons an den PC per USB-Kabel. Sie können auswählen unter: **Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**,**Tethering**, **LG Software** und **Bilder senden (PTP)**.

Verbindungsart erfragen – Bei Aktivierung werden Sie beim Anschließen an den PC gefragt, welcher Art USB-Verbindung Sie wünschen.

Hilfe – Zeigt Informationen zu den möglichen Verbindungseinstellungen an.

LG SOFTWARE

PC Suite – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie die LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung nutzen wollen. Beachten Sie, dass das Wi-Fi-Netzwerk mit der LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung verbunden sein muss.

Hilfe – Hilfe für LG Software.

< Drucken >

Cloud Print – Ermöglicht das Drucken von Inhalten bestimmter Bildschirme (z. B. in Chrome angezeigte Webseiten) über einen Drucker, der mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie Ihr Android-Gerät verbunden ist.

< Telefoninfo >

Dieses Menü ermöglicht Ihnen, Software-Updates zu verwalten und verschiedene Informationen über Ihr Gerät anzuzeigen.

Telefonname – Ermöglicht, den Namen des Telefond zu ändern. Es geht um den Namen des Telefons für Bluetooth, Wi-Fi Direct usw.

Update-Center – Zum Suchen nach Updates für von LG Electronics gelieferten Apps und Software.

Netz – Ermöglicht, das Netz, den mobilen Netzwerktyp, die Signalstärke, den Servicestatus, den Roaming-Status, den Status des Mobilfunknetzwerks und die IP-Adresse anzuzeigen.

Status – Zeigt folgende Daten: Ihre Telefonnummer, IMEI, IMEI SV.

Akku – Ermöglicht, den Akkustatus, die Akkuladung und Informationen zum Akkuverbrauch anzuzeigen.

Hardware-Information – Zum Anzeigen von: Modellbezeichnung, Betriebszeit, Wi-Fi MAC-Adresse und Bluetooth-Adresse.

Software-Information – Zum Anzeigen von: Android-Version, Baseband-Version, Kernel-Version, Build-Nummer und Softwareversion.

Rechtliche Hinweise – Zum Anzeigen von: Rechtliche Vereinbarungen zu Apps von LG, Open Source-Lizenzen und rechtliche Hinweise von Google.

PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Gerätesoftware im Gerät aktualisieren
- Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte von Ihrem Gerät mit Ihrem PC wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten.

HINWEIS: Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

PC-Software „LG PC Suite“ installieren

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

1. Wählen Sie auf www.lg.com das gewünschte Land aus.
2. Gehen Sie zu **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobiltelefone** > **Das Modell auswählen**
   oder
   gehen Sie zu **Support** > **Mobil** > Das Modell auswählen.
3. Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **HERUNTERLADEN**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Prozessor mit 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder jünger

HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Der integrierte USB-Treiber von LG wird benötigt, um ein LG-Gerät mit dem PC zu verbinden. Er wird automatisch zusammen mit der PC-Software „LG PC Suite“ installiert.

Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Die einzelnen Schritte:

1. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC. (Verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung.)
2. „**USB-Verbindungsmethode auswählen**“ wird angezeigt. Wählen Sie **LG Software**.
3. Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
4. Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
5. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr**.

HINWEIS: Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

1. Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
2. Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
3. Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon** > **Auf Gerät importieren** > **Kontakte importieren**.
4. Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu importierende Datei auswählen können.
5. Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Datei auswählen**. Dann wird der Windows Explorer geöffnet.
6. Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
7. Klicken Sie auf **OK**.
8. Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.
9. Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
10. Auf **OK** klicken.

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter http://www.lg.com/common/index.jsp → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

HINWEIS: LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Update Center** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

HINWEIS: Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Account und zu anderen Accounts, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

HINWEIS: Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Dienstanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter www.lg.com.
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter http://opensource.lge.com/

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.

Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät

Akku

Kurzanleitung

USB Datenkabel/ Ladekabel

HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten könnten. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Fehler bei SIM-Karte	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber führte neue Dienste ein.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang.	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Einstellungen“.

Meldung	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SMS und Fotos können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Ton	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Versuchen Sie, eine Softwareaktualisierung über die Website auszuführen.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
BT Bluetooth-Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie Stereo-/Monokopfhörern oder einer Freisprechanlage herstellen. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie die auf dem Speichermedium gespeicherten Inhalte weiterleiten.
Daten Sichern von Kontakten	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Google Mail synchronisiert werden.
Daten Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Google Mail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.
Daten Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, tippen Sie auf die **Menü-Taste** und wählen **Ordner**, um einen Ordner auszuwählen.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Google™-Dienste Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Nachdem Sie sich bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
Google™-Dienste Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
Telefonfunktion E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
Telefonfunktion Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.
Telefonfunktion Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
Telefonfunktion Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen: 1. Tippen Sie auf dem Homescreen auf das Symbol **Telefon** . 2. Wählen Sie die Nummer, und drücken Sie dann auf die **Menü-Taste** . 3. Tippen Sie auf **2 Sekunden Pause hinzufügen** oder **Warten hinzufügen**.
Telefonfunktion Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrmuster	Wie richte ich ein Entsperrmuster ein?	1. Drücken Sie bei Anzeige des Homescreen auf die **Menü-Taste** . 2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Bildschirmsperre**. 3. Tippen Sie auf **Bildschirmsperre auswählen** > **Muster**. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt. 4. Zeichnen Sie das Entsperrmuster einmal und ein zweites Mal zur Bestätigung. **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters:** Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach 5-maliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Versuche, Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle 5 Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Backup-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Entsperrmuster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	**Wenn Sie das Muster vergessen haben:** Falls Sie sich auf dem Telefon in Ihrem Google-Konto angemeldet und 5 Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche für vergessenes Muster. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder es vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen. **Vorsicht: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.**
Telefonfunktion Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: 1. Drücken Sie bei Anzeige des Homescreen auf die **Menü-Taste** und dann auf **Systemeinstellungen**. 2. Tippen Sie auf **Sprache und Eingabe** > **Sprache**. 3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.
Telefonfunktion VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	1. Drücken Sie bei Anzeige des Homescreen auf die **Menü-Taste** . 2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > Registerkarte **Anzeige**. 3. Tippen Sie auf **Automatische Bildschirmabschaltung**. 4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.
Telefonfunktion Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für Mobilfunknetz oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Berühren und halten Sie einfach das entsprechende Symbol, bis das Symbol für den Papierkorb oben rechts angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.
Telefonfunktion Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	1. Drücken Sie bei Anzeige des Homescreen auf die **Menü-Taste** . 2. Tippen Sie auf **Systemeinstellungen** > **Anwendungen** > **HERUNTERGELADEN**. 3. Tippen Sie zuerst auf die Anwendung, und dann auf **Deinstallieren**.
Telefonfunktion Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie den Wecker einstellen, können Sie einen Titel als Klingelton auswählen.

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Telefonfunktion Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
Telefonfunktion Wecker	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Ruftonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Ruftonlautstärke gehört werden.
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

FRANÇAIS

Guide de l’utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations figurant dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil portable n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Google Play™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 5

Avis important 14

Présentation du téléphone 20
Présentation du téléphone 20
Installation de la carte SIM et de la batterie 22
Chargement du téléphone..... 24
Utilisation de la carte mémoire..... 25
Verrouillage et déverrouillage de l'écran..... 26
Knock Code..... 27
KnockON..... 27
Changement d'application et fermeture des applications..... 28

Votre écran d'accueil..... 29
Conseils d'utilisation de l'écran tactile .. 29
Écran d'accueil 30
Personnalisation de l'écran d'accueil ... 31
Notifications..... 32
Paramètres rapides..... 33
Icônes de notification sur la barre d'état..... 34
Clavier à l'écran 35
Saisie de caractères spéciaux..... 36

Configuration d'un compte Google 37
Création de votre compte Google 37
Connexion à votre compte Google..... 37

Connexion à des réseaux et des périphériques..... 38
Wi-Fi 38
Connexion aux réseaux Wi-Fi..... 38
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi..... 38
Bluetooth 39
Connexions au PC via un câble USB..... 41

Appels 43
Émission d'un appel..... 43
Appel des contacts..... 43
Réponse à un appel et rejet d'un appel..... 43
Lorsque l'écran est verrouillé/ déverrouillé..... 43
Réglage du volume des appels entrants 44
Émettre un second appel 44
Affichage des journaux d'appel..... 45
Paramètres d'appel..... 45

Répertoire 46
Recherche d'un contact 46
Ajout d'un nouveau contact..... 46
Contacts favoris 47

Création d'un groupe 47

Messagerie..... 48

Envoi d'un message..... 48

Mode d'affichage 49

Modification des paramètres de message 49

Email 50

Gestion d'un compte de messagerie..... 50

Utilisation des dossiers de comptes..... 51

Composition et envoi d'un e-mail..... 51

Multimédia 52

Appareil Photo..... 52

Familiarisation avec le viseur 52

Utilisation des paramètres avancés..... 53

Prise de vue rapide 54

Une fois la photo prise..... 54

Visualisation des photos enregistrées... 56

Caméra vidéo..... 56

Familiarisation avec le viseur 56

Utilisation des paramètres avancés..... 57

Enregistrement d'une vidéo rapide..... 58

Après l'enregistrement d'une vidéo..... 58

Visionnage des vidéos enregistrées..... 58

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo..... 58

Galerie 59

Visionnage des images..... 59

Lecture de vidéos..... 60

Modification de photos/vidéos 60

Suppression d'images..... 60

Définir une photo comme papier peint..... 60

Vidéos..... 61

Lecture d'une vidéo..... 61

Musique..... 62

Lecture d'une chanson..... 62

Utilitaires..... 65

Alarme/Horloge..... 65

Utilisation de la calculatrice..... 65

Ajout d'un événement au calendrier..... 66

Dictaphone..... 66

ThinkFree Viewer 68

Google+ 68

Hangouts..... 68

Mode invité 69

Recherche vocale..... 69

Téléchargements..... 70

QuickMemo..... 70

Radio FM..... 72

Recherche de stations..... 72

Le Web..... 73

Internet 73

Utilisation de la barre d'outils Web 73

Affichage des pages Web 74

Ouvrir une page 74

Effectuer une recherche vocale sur Internet..... 74

Favoris 74

Historique 74
Chrome 74
Affichage des pages Web 75
Ouvrir une page 75
Effectuer une recherche vocale sur Internet..... 75
Synchronisation avec d'autres appareils..... 75
Ajouter et afficher des favoris 75

Paramètres..... 76
Accès au menu Paramètres 76
RÉSEAUX SANS FIL 76
APPAREIL 79
PERSONNEL..... 84
SYSTÈME 87

Logiciel PC (LG PC Suite)..... 89

Mise à jour du logiciel du téléphone... 92

À propos de ce manuel de l'utilisateur..... 94
À propos de ce manuel de l'utilisateur 94
Marques commerciales..... 95

Accessoires..... 96

Dépannage 97

FAQ 101

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Ce modèle LG-D160 de téléphone portable a été conçu pour être conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 g de tissus.

- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été testée pour une utilisation à l'oreille de 1,120 W/kg (10 g) et de 0,788 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

⚠ **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle d'appareil. L'utilisation de tous autres types peut annuler tout accord ou garantie applicable à l'appareil et s'avérer dangereuse.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone à des températures si possible comprises entre 0 ºC et 40 ºC. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d’utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.

- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s’étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que ce produit **LG-D160** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la Directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité se trouve sur le site **http://www.lg.com/global/declaration**

Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

COMMENT METTRE VOTRE SMARTPHONE À JOUR

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

- **Mettez votre smartphone à jour sans passer par un PC. Sélectionnez Centre de mises à jour > Mise à jour du logiciel.**
- **Mettez votre smartphone à jour en le connectant à votre PC.**
  Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez consulter le site http://www.lg.com/common/index.jsp sélectionnez le pays et la langue.

Recyclage de votre ancien téléphone

1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Mise au rebut des batteries/accumulateurs usagés

1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.

2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **Applications**.

2 Lorsque toutes les applications sont affichées, faites les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.

3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open source (OS)

⚠ **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications depuis des sources fiables, telles que Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation du verrouillage d'écran

Définissez un verrouillage d'écran pour sécuriser votre téléphone et empêcher toute utilisation non autorisée. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Aucun**, **Glisser**, **Knock Code**, **Schéma**, **Code PIN**, ou **Mot de passe**. Si vous choisissez Modèle, vous serez invité à créer un code PIN de secours par mesure de sécurité au cas où vous auriez oublié votre verrouillage d'écran.

Attention : créez un compte Google avant de paramétrer un verrouillage d'écran et mémorisez le code PIN de secours créé lorsque vous avez créé votre verrouillage d'écran.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Précautions à prendre pour utiliser un verrouillage par schéma.

Il est très important de se souvenir du verrouillage d'écran que vous avez défini. Si vous utilisez un verrouillage d'écran incorrect 5 fois, vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous ne vous souvenez pas de votre verrouillage d'écran :

< si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** au bas de l'écran. Vous devrez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou saisir le code PIN de secours que vous avez créé.

Si vous ne vous êtes pas connecté à un compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

< si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications d'utilisateur et données d'utilisateur seront supprimées.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

⚠ **AVERTISSEMENT**

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données d'utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

1. Éteignez votre téléphone.
2. Maintenez enfoncées les touches **Marche-Arrêt/Verrouillage** + **Volume bas** .
3. Relâchez la touche **Marche-Arrêt** lorsque le logo LG est affiché.

4 Appuyez de nouveau sur la touche **Marche-Arrêt** dans les 3 secondes.

5 Lorsque l'écran de réinitialisation des données d'usine s'affiche, relâchez toutes les touches.

6 Utilisez les **Touches de Volume** pour mettre **Oui** en surbrillance et appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour confirmer.

7 Votre téléphone va effectuer une réinitialisation d'usine.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Il n'est pas nécessaire de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Utilisation et permutation entre plusieurs applications en cours d'exécution. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur, pour éviter que les applications en veille sollicitent inutilement des ressources.

Arrêter des applications :

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **Applications** > **EN COURS D'EXÉCUTION**.

2 Appuyez sur l'application voulue et appuyez sur **Arrêter** pour l'interrompre.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB fourni avec votre téléphone.

2 Une liste des types de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Appuyez sur l'option **Synchro média (MTP)**.

3 Sélectionnez l'option **Ouvrir l'appareil pour voir les fichiers** sur votre PC. Vous pouvez voir les contenus multimédias sur votre PC et transférer les fichiers.

4 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique ou inversement.

5 Faites glisser la Barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Chargez la batterie du téléphone**.

6 Débranchez le câble USB de votre téléphone.

8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

9. Lorsque l'écran reste figé

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :

Appuyez de manière prolongée sur la **Touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant 10 secondes pour redémarrer le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Cela risquerait de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil :** permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel :** permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors d'une lecture audio/vidéo :** permet de contrôler le volume sans interruption.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Prise casque 3,5 mm

Microphone

Chargeur/Port USB

REMARQUE : veillez à ne pas bloquer le micro avec votre main lorsque vous appelez.

Cache arrière

Batterie

Objectif de l'appareil photo

Fente pour carte MicroSD

Logement de carte SIM

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.

1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

2 Glissez la carte SIM dans son logement comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

4 Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

Chargement du téléphone

Le port du chargeur/USB se trouve à la partie inférieure du téléphone. Insérez une extrémité du câble USB dans le téléphone et branchez l'autre extrémité sur une prise électrique.

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire

Assurez-vous d'avoir désactivé la carte SD dans le menu Stockage avant de la retirer.

1 Retirez le cache arrière.

2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

REMARQUE : N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

REMARQUE : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

1 Appuyez sur pour ouvrir la liste des applications.
2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres** > **Stockage**.
3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Si vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour verrouiller votre téléphone.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continuent à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Touchez et faites glisser l'écran de verrouillage dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran lorsque celui-ci est désactivé en reproduisant la séquence de déverrouillage dans la zone adéquate.

Pour activer la fonction Knock Code

1 Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.

2 Cette option permet d'afficher un écran qui vous aidera à sélectionner une séquence de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

Astuce : Appuyez deux fois pour allumer l'écran lorsque le Knock Code n'est pas utilisé.

KnockON

Vous pouvez allumer/éteindre l'écran en appuyant à deux reprises.

Pour activer la fonction Allumer l'écran

1 Appuyez sur > > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Gestes**.

2 Cochez **Allumer / Eteindre l'écrané**.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Changement d'application et fermeture des applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Changement d'application

- Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil** . Une liste des applications récemment utilisées s'affiche. Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder.
- Pour supprimer une application de la liste, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou vers le droite.

Pour arrêter/quitter une application

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** et appuyez sur **Paramètres système** > **Applications**.
2. Appuyez sur l'un des onglets du haut de l'écran, choisissez l'application voulue et appuyez sur **Forcer l'arrêt** (ou **Arrêter**) pour interrompre l'application.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Toucher ou appuyer – une simple pression du doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.

Faire un appui long – maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, appuyez de façon prolongée sur le contact figurant dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) – maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt – passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou naviguer entre les différents écrans d'accueil grâce au défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois – appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, touchez rapidement à deux reprises la section d'une page Web pour redimensionner cette section et l'adapter à la largeur de l'écran. Vous pouvez également appuyer deux fois pour agrandir ou réduire une image et lorsque vous utilisez des Cartes.

Pincer pour zoomer – Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire lorsque vous utilisez le navigateur, les Cartes ou pour voir des photos.

Pivoter l'écran – dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'appuyez pas trop fort ; l'écran tactile est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

Faites simplement glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour voir les volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des applications, des widgets et des fonds d'écran pré-chargés ou téléchargés.

Barre d'état

Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

Widget

Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

Icônes des applications

Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

Indicateur de positionnement

Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.

Zone Quick Key (Touche de raccourci)

Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.

Les touches de raccourci sont disponibles au bas de l'écran d'accueil. Les touches de raccourci permettent d'accéder facilement et d'une seule pression aux fonctions les plus utilisées.

REMARQUE : Pour ajouter une icône, faites-la glisser vers la barre de touches de raccourci et relâchez. Pour supprimer une icône, faites-la glisser hors de la barre de touches de raccourci.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des gadgets logiciels ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Pour ajouter des éléments sur votre écran d'accueil :

1. Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur l'onglet désiré. Choisissez entre **Applications** ou **Widgets**.
3. Faites glisser l'icône de l'application voulue vers l'emplacement préféré et relevez le doigt.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Touchez et maintenez l'icône que vous voulez supprimer, puis faites-la glisser et relâchez.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil. Dans l'écran Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser à l'emplacement voulu.

ASTUCE ! Utilisation des dossiers

Vous pouvez combiner plusieurs icônes d'application dans un dossier pour vous aider à rester organisé. Déposez une icône d'application sur une autre sur l'écran d'accueil et un dossier sera créé avec les deux icônes dedans.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu.
L'icône de modification apparaît en haut à droite de l'application.

2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.

3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Notifications

Les notifications vous préviennent lors de la réception de nouveaux messages, d'événements du calendrier et d'alarmes, ainsi que lors d'événements en cours tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez afficher l'état actuel de votre téléphone et les notifications en attente.

Lors de l'arrivée d'une notification, son icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie, à droite.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Paramètres rapides

Utilisez les Paramètres rapides pour basculer facilement entre les fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux Paramètres rapides, ouvrez le volet des Notifications. La barre des Paramètres rapides se trouve en haut du volet des Notifications.

Pour réorganiser les éléments de Paramètres rapides sur le volet Notifications

Faites glisser la barre de Paramètres rapides vers la droite et appuyez . Touchez et maintenez à côté des éléments que vous voulez déplacer et faites-le glisser vers l'emplacement voulu. Appuyez sur la case à côté de chaque élément pour les ajouter à la barre de Paramètres rapides.

REMARQUE : touchez et maintenez une icône sur la barre des Paramètres rapides pour accéder directement à son menu de paramètres.

Icônes de notification sur la barre d'état

Des icônes de notification apparaissent sur la barre d'état en haut de l'écran pour signaler des appels manqués, des nouveaux messages, des évènements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.

Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous figurent parmi les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucun signal		Batterie entièrement chargée
	Mode Avion		Batterie en charge
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Téléchargement de données en cours
	Casque avec fil		Chargement de données en cours
	Appel en cours		Acquisition du GPS
	Réception de données de localisation depuis le GPS		Appel manqué
	Données en cours de synchronisation		Le Bluetooth est activé
	Nouveau message Gmail		Avertissement du système
	Nouveau message Hangouts		L'alarme est paramétrée

Icône	Description
	Nouveau SMS ou MMS disponible
	Morceau en cours de lecture
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB

Icône	Description
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	L'économiseur de batterie est activé

REMARQUE : l'emplacement des icônes sur la barre d'état peut différer selon les fonctions, les caractéristiques et les applications utilisées.

Clavier à l'écran

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran. Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement à l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

?123 abc Appuyez pour permuter entre le clavier numérique et celui des symboles.

Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier LG.

Appuyez pour saisir un espace.

Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

Saisie de caractères spéciaux

Le clavier LG Keyboard vous permet de saisir des caractères spéciaux (par ex. « á ») en saisissant du texte.

Par exemple, pour saisir un « á », touchez et maintenez la touche « a » jusqu'à ce que les caractères supplémentaires s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial que vous voulez saisir.

REMARQUE : un symbole en haut à droite d'une touche indique que des caractères supplémentaires sont disponibles pour cette touche.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir l'écran d'applications.

2 Appuyez sur **Paramètres** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte** > **Google** > **Nouveau** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.

3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier et saisissez votre nom et votre nom d'utilisateur de votre compte Google. En saisissant du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.

4 Lorsque vous avez fini de saisir votre nom et nom d'utilisateur, appuyez sur . Votre téléphone communique ensuite avec les serveurs de Google et vérifie la disponibilité du nom d'utilisateur.

5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

1 Sur l'écran de configuration du compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

2 Après vous être connecté, vous pouvez utiliser Gmail et bénéficier de Google

3 Après avoir configuré votre compte Google sur votre téléphone, il est automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur Internet (en fonction de vos paramètres de synchronisation).

Après vous être connecté, vous pouvez utiliser Gmail et Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs de Google et bénéficier des autres services de Google sur votre téléphone.

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez réglé Wi-Fi sur désactivé, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre fournisseur de services mobiles pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **Wi-Fi**.

2 Appuyez sur le commutateur pour activer la Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

- Les réseaux sécurisés sont identifiés par une icône de verrouillage.

3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

4 La barre d'état comporte des icônes qui indiquent l'état de votre Wi-Fi.

Bluetooth

Bluetooth vous permet de partager des données avec d'autres périphériques compatibles Bluetooth et de connecter un casque Bluetooth.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez toujours à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données, ou dont vous recevez des données, soient toujours de confiance et correctement sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la portée opérationnelle peut être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez associer votre téléphone à un autre périphérique avant de vous y connecter.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **Bluetooth**.

2 Appuyez sur le commutateur pour activer le Bluetooth.

3 Appuyez sur la case à côté du nom de votre téléphone pour le rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.

4 Une liste des périphériques disponibles s'affiche. Sélectionnez dans la liste l'appareil avec lequel vous souhaitez jumeler le vôtre.

5 Selon le type de périphérique, vous pouvez avoir à saisir des codes correspondants, confirmer les codes concordants, ou les périphériques seront automatiquement associés.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un évènement de calendrier ou un fichier multimédias, à partir d'une application appropriée ou de l'application **Téléchargements** .

2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **Bluetooth**.

2 Appuyez sur le commutateur pour activer le Bluetooth.

3 Appuyez sur la case à côté du nom de votre téléphone pour le rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.

REMARQUE : pour sélectionner la durée au cours de laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur la **touche Menu** > **Expiration de visibilité**.

4 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous voulez recevoir des données du périphérique.

Connexions au PC via un câble USB

Apprenez à connecter votre appareil à un PC avec un câble USB en utilisant les différents modes de connexion USB.

Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

1 Connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.

2 Une liste des types de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Vous pouvez également aller sur **Paramètres système** > **Connexion au PC** > **Choisir la méthode de connexion USB** > **Synchro média (MTP)**.

3 Vous pouvez maintenant voir les contenus multimédias sur votre PC et transférer les fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.

2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.

3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.

4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).

5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.

6 Lancez la synchronisation.

- Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour se synchroniser avec Windows Media Player.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

Émission d'un appel

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir le clavier.
2 Entrez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3 Appuyez sur pour émettre un appel.
4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, faites un appui long sur 0 + .

Appel des contacts

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Faites défiler la liste des contacts ou appuyez sur la case **Rechercher un contact** et entrez le nom des contacts. Vous pouvez également faire défiler la barre alphabétique le long du côté droit de l'écran.
3 Dans la liste, appuyez sur à côté du contact désiré pour effectuer l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque l'écran est verrouillé/déverrouillé

- Glissez dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez dans n'importe quelle direction pour refuser un appel entrant.

ASTUCE ! Refuser avec un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches Volume haut et Volume bas, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu** , touchez **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur ou rechercher des contacts en appuyant sur et en sélectionnant le contact que vous voulez appeler.

2 Appuyez sur pour émettre un appel.

3 Votre premier appel est mis en attente.

4 Appuyez sur si vous voulez commencer une conférence téléphonique.

5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Supprimer** tous pour **Supprimer tout** les éléments enregistrés ou appuyez sur Supprimer pour supprimer des éléments individuels.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .

2 Appuyez sur la **touche Menu** .

3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur la case **Rechercher un contact** et entrez les noms des contacts. Vous pouvez également faire défiler la barre alphabétique le long du côté droit de l'écran.

Ajout d'un nouveau contact

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur et entrez le numéro du nouveau contact.

2 Appuyez sur > **Nouveau contact**.

3 Si vous souhaitez associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.

4 Appuyez sur en haut de l'écran et sélectionnez le compte sur lequel vous voulez enregistrer le contact.

5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.

6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Vous pouvez classer parmi les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.

3 Appuyez sur l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur l'onglet et choisissez un contact pour en voir les informations.

3 Appuyez sur l'étoile de couleur jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.

2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sur la **touche Menu** > **Nouveau groupe**.

3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.

4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

REMARQUE : le message LG doit être défini sur l'application SMS par défaut. Sinon, certaines fonctions de message seront limitées.

Envoi d'un message

1 Appuyez sur de l'écran d'accueil et appuyez sur pour composer un nouveau message.

2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3 Appuyez sur le champ texte et commencez à rédiger votre message.

4 Appuyez sur la **touche Menu** pour accéder aux options de messagerie.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône pour joindre un fichier que vous voulez partager.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

⚠ **AVERTISSEMENT**

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la façon dont le message texte est codé.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message texte, celui-ci est automatiquement converti en message multimédias et vous êtes facturé en conséquence.

Mode d'affichage

Les messages non lus sont situés en haut. Les autres messages échangés avec une autre personne sont affichés en fils et dans l'ordre chronologique pour vous permettre de voir facilement une vue d'ensemble de votre conversation.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Ouvrez l'application **Messagerie** et appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres**.

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application Email, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, l'application Email affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Ajouter un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Paramètres généraux** pour configurer les paramètres de tous les comptes ou appuyez sur un compte pour configurer uniquement les paramètres de ce compte en particulier.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres** > **touche Menu** > **Supprimer le compte** > appuyez sur un compte > **Supprimer** > **Oui**.

Utilisation des dossiers de comptes

Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu** > **Dossiers**.

Chaque compte dispose des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .

2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, des adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour les destinataires en copie. Appuyez sur pour joindre des fichiers, si nécessaire.

4 Appuyez sur le champ message et saisissez votre message.

5 Appuyez sur pour envoyer l'email.
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode avion, les messages envoyés sont stockés dans votre dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous soyez connecté de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, la boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel email arrive dans votre boîte de réception, vous êtes averti par un son ou une vibration (en fonction de vos paramètres de son et de vibrations).

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo** sur l'écran d'accueil.

Familiarisation avec le viseur

1. **Paramètres** – Appuyez pour ouvrir le menu paramètres.
2. **Mode vidéo** – Appuyez pour passer en mode vidéo.
3. **Capturer** – Permet de prendre une photo.
4. **Galerie** – Permet d'afficher la dernière photo prise. Ceci vous permet d'accéder à votre galerie et de visualiser des photos enregistrées en mode caméra.

REMARQUE : la capacité de mémoire peut varier selon les paramètres de la caméra configurée.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur ⚙ pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Retour** ⮌.

	Ceci vous permet de prendre une photo en donnant une commande vocale. Dites **Cheese**, **Smile**, **Whisky**, **Kimchi** ou **LG** pour prendre une photo.
	Ceci permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image.
W2M	Vous pouvez choisir la taille de l'image.
AUTO	La valeur ISO définit la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
AWB	Elle permet d'améliorer l'équilibre des blancs dans diverses conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets de couleur à vos photos.
	Définit un intervalle après avoir appuyé sur le bouton Capturer. La temporisation est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos, où que vous soyez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations relatives au lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, vous pouvez voir les photos affichées sur une carte.
	Sélectionne un son associé à l'obturateur.
	Sélectionnez l'action à entreprendre lorsque vous appuyez sur les touches de Volume. Choisissez entre **Capturer** et **Zoom**.
	Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer vos images.

	Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous voulez savoir comment agit une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide rapide.
	Restaurer tous les paramètres de la caméra par défaut.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleurs, le temporisateur et le mode Scène sont rétablis à leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

Prise de vue rapide

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.

2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.

3 Appuyez sur pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'aperçu de l'image au bas de l'écran pour voir la dernière photo prise. Choisissez de voir la photo avec la Galerie.

	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un réseau social configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager votre photo avec votre communauté de réseau social.

REMARQUE : des frais supplémentaires peuvent être facturés lorsque des messages multimédias sont téléchargés en itinérance.

Appuyez sur la **touche Menu** pour ouvrir les options avancées suivantes.

Configurer l'image comme – Appuyez pour utiliser la photo comme **Photo du contact**, **Fond d'écran d'accueil**, **Fond d'écran de verrouillage**, ou **Fond d'écran**.

Déplacer – Appuyez pour déplacer la photo vers un autre album.

Copier – Permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Copier dans le Presse-papier – Permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.

Renommer – Permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

Rotation à gauche/droite – Appuyez pour faire pivoter la photo vers la gauche ou vers la droite.

Rogner – Appuyez pour rogner votre photo.

Modifier – Appuyez pour modifier la photo.

Diaporama – Affiche un diaporama avec toutes vos photos.

Ajouter localisation – Ajoutez des informations sur l'emplacement de votre photo.

Détails – Affiche des informations sur le photo.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur l'aperçu de l'image en bas de l'écran pour afficher votre Galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez à deux reprises sur l'écran ou posez-y deux doigts et écartez-les (pincez vos doigts pour effectuer un zoom arrière).

Caméra vidéo

Pour ouvrir la caméra vidéo, appuyez sur **Appareil Photo** dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur pour passer en mode vidéo.

Familiarisation avec le viseur

1. **Paramètres** – Appuyez pour ouvrir le menu des paramètres.
2. **Mode caméra** – Appuyez pour passer en mode caméra.
3. **Enreg.** – Démarre l'enregistrement.
4. **Galerie** – Permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Ceci vous permet d'accéder à votre Galerie et de voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

REMARQUE : Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction zoom.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur ⚙ pour ouvrir les options avancées. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Retour** ⇦.

WVGA	Appuyez pour définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
	Ceci permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo.
AWB	Elle permet d'améliorer l'équilibre des blancs dans diverses conditions d'éclairage.
	Choisissez un effet de couleur à utiliser pour votre vidéo.
	Activez cette option pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone à des fins de géoétiquetage. **REMARQUE :** cette fonction est disponible lorsque la fonction GPS est active ou que vous êtes connecté au réseau.
	Sélectionnez l'action à entreprendre lorsque vous appuyez sur les touches de Volume. Choisissez entre **Enreg.** et **Zoom**.
	Sélectionnez l'emplacement où vous voulez enregistrer vos vidéos.
	Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous voulez savoir comment agit une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide rapide.
	Restaurez tous les paramètres vidéo de la caméra par défaut.

Enregistrement d’une vidéo rapide

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et appuyez sur le bouton de **mode Vidéo** .
2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
4 Appuyez une fois sur pour démarrer l'enregistrement.
5 Un minuteur indiquant la durée de la vidéo s'affiche.
6 Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur l'aperçu de l'image en bas pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la vidéo.

Visionnage des vidéos enregistrées

1 Dans le viseur, appuyez sur l'aperçu de l'image au bas de l'écran.
2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Galerie

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire interne et externe pour accéder facilement à tous vos fichiers multimédias. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Galerie** .

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur l'appareil, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement, selon leur mode de codage.

Visionnage des images

Ouvrez la Galerie pour afficher vos albums disponibles. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, le fait de prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les images sont affichées dans un dossier suivant leur date de création. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'image précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez à deux reprises n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur .

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur l'appareil, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille du fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Modification de photos/vidéos

Lorsque vous regardez une photo/vidéo, appuyez sur la **touche Menu** et utilisez les options de modification avancées.

Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un album, appuyez sur et sélectionnez photos/vidéos en appuyant dessus et appuyez ensuite sur **Supprimer**.
- Lorsque vous regardez une photo/vidéo, appuyez sur .

Définir une photo comme papier peint

Lorsque vous regardez une photo, appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Configurer l'image comme** pour configurer l'image comme Écran d'accueil ou Papier peint d'écran de verrouillage.

Vidéos

Votre téléphone intègre un lecteur vidéo qui permet de visionner vos vidéos préférées.

Lecture d'une vidéo

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Vidéos** .

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

1 /	Touchez pour suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2	Permet d'avancer de 10 secondes.
3	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
4	Permet de gérer le volume de la vidéo.
5 / /	Appuyez pour modifier le rapport de l'écran vidéo.
6	Appuyez pour capturer l'image pendant la lecture d'une vidéo.
7 /	Touchez pour verrouiller/déverrouiller un écran vidéo.

Pour régler le volume en cours de visionnage d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer** et **Détails** s'affichent alors.

REMARQUE : tout en regardant une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler la luminosité. Faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler le volume.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Musique** .

Lecture d'une chanson

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Musique** .

2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.

3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

❶	YouTube	Appuyez pour trouver le morceau sur YouTube.
❷		Appuyez pour voir la liste d'écoute en cours.
❸		Appuyez pour ajouter le morceau à votre liste de lecture de favoris.
❹		Appuyez pour régler le mode aléatoire.
❺		Appuyez pour régler le mode répétition.
❻		Appuyez pour régler le volume de la musique.
❼		Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir au morceau précédent. Touchez et maintenez pour revenir en arrière par incréments de 3 secondes.
❽	/	Appuyez pour suspendre/reprendre la lecture.

9 ⏭	Appuyez pour sauter à la piste suivante de l'album ou dans la liste d'écoute. Touchez et maintenez pour avancer rapidement par incréments de 3 secondes.
10 ☰	Appuyez pour accéder à la bibliothèque.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste pour accéder à **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher**.

REMARQUE :

Selon le logiciel installé sur l'appareil, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

- Si la taille du fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.
  Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par des droits d'auteur. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays relative à l'utilisation d'un tel contenu.

Alarme/Horloge

Paramétrage de votre alarme

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Alarme/Horloge** > .

2 Réglez l'alarme sur l'heure souhaitée.

3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Démarreur automatique d'application**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.

4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'alarme.

REMARQUE : pour modifier les paramètres de l'alarme, appuyez sur la **touche Menu** de l'écran d'alarmes et sélectionnez **Paramètres**.

Réglage des fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de configurer une liste des villes pour vérifier l'heure sur d'autres fuseaux horaires d'un simple coup d'œil.

1 Ouvrez l'application **Alarme/Horloge**, puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires** .

2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle ville** (au bas de l'écran), faites défiler les villes disponibles et appuyez sur celle désirée.

Utilisation de la calculatrice

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Calculatrice** .

2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

3 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, −, × ou ÷) suivie de =.

REMARQUE : pour des calculs plus complexes, appuyez sur la **touche Menu**, sélectionnez **Calculatrice scientifique**, puis choisissez les fonctions voulues.

REMARQUE : pour vérifier l'historique de vos calculs précédents, appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Historique des calculs**.

Ajout d'un événement au calendrier

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Agenda**.

2 Appuyez sur et choisissez entre **Jour**, **Semaine**, **Mois**, **Année** ou **Planning** pour modifier l'affichage du mois.

3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un évènement et appuyez +.

4 Appuyez sur le champ **Nom de l'événement** et saisissez le nom de l'évènement.

5 Appuyez sur le champ **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure souhaitée de début et de fin de l'événement.

6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre évènement, appuyez sur le champ **Description** et saisissez les renseignements.

7 Si vous souhaitez répéter l'alarme, définissez **RÉPÉTER** et définissez **RAPPELS**, si nécessaire.

8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Dictaphone** .

2 Appuyez sur pour lancer l'enregistrement.

3 Appuyez sur pour quitter l'enregistrement.

4 Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : appuyez sur pour accéder à la liste des enregistrements. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement en cours.

Envoi du mémo vocal

1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en effleurant .

2 Choisissez l'une des méthodes de partage disponibles.

Icône du mode Enregistrement

Appuyez ici pour modifier le mode d'enregistrement.

Bouton Enregistrer

Appuyez ici pour commencer l'enregistrement d'un mémo vocal.

Bouton Liste

Appuyez ici pour voir la liste de vos enregistrements.

ThinkFree Viewer

La visionneuse ThinkFree est une solution de bureau professionnelle mobile qui permet aux utilisateurs de voir facilement partout et à tout moment différents types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint, sur leur appareil portable.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** > **ThinkFree Viewer**.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lorsque vous consultez des documents à l'aide de la visionneuse ThinkFree, les objets et la mise en page restent identiques à ceux des documents originaux.

Google+

Utilisez cette application pour rester connecté avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Google+** .

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Hangouts

L'application **Hangouts** vous permet d'avoir des conversations SMS en temps réel avec vos amis.

Pour ouvrir l'application Hangouts

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Hangouts** .

Pour quitter Hangouts

- Dans votre liste de discussions, appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres** > **Sélectionnez votre compte Google** > **Déconnexion**.

Discuter avec des amis

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Hangouts** .

2 Appuyez pour voir votre liste de contacts. Elle comprend tous les comptes Google que vous avez ajoutés.

3 Appuyez sur l'ami avec lequel vous voulez discuter puis saisissez votre message.

4 Appuyez sur **Envoyer** .

Mode invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité. Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

REMARQUE : Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.

1 Appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** > **Mode invité**.

2 Appuyez sur le commutateur de Mode invité pour activer ce mode.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Recherche vocale** .

2 Prononcez un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés qui s'affichent.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Téléchargements** .

QuickMemo

La fonction QuickMemo permet de créer des mémos et des captures d'écran. Vous pouvez utiliser QuickMemo pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel du téléphone.

1 Accédez à la fonction **QuickMemo** en appuyant sur les deux touches de Volume pendant une seconde sur l'écran que vous voulez capturer.

OU

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur sur la barre des Paramètres rapides.

2 Créez un mémo à l'aide des options de la barre d'outils.

3 Appuyez sur dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo dans l'album QuickMemo de votre Galerie.

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour toucher l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Vous permet de choisir un arrière-plan.
	Annuler ou répéter des actions précédentes.
	Permet de sélectionner le type de stylo, la couleur du stylo et l'outil de rognage.
	Permet d'effacer le mémo que vous avez créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo dans la **Galerie**.

Affichage du QuickMemo enregistré

Ouvrez la **Galerie** et sélectionnez l'album **QuickMemo**.

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements. Pour écouter la radio, sur l'écran d'Accueil, appuyez sur > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Radio FM** .

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement.

1 Ouvrez l'application Radio FM, puis appuyez sur > **Rechercher**.

2 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Annuler**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Internet vous permet d'accéder à un monde rapide et en couleurs de jeux, de musique, d'informations, de sports, de divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable, partout où vous vous trouvez et quelques soient vos goûts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Internet** .

Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez enfoncée la barre d'outils web et faites-la glisser vers le haut avec le doigt pour l'ouvrir.

	Appuyez pour revenir à la page précédente.
	Appuyez pour accéder à la page suivante, celle à laquelle vous vous êtes connecté après la page actuelle. Ceci est l'inverse de ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la **touche Retour** , qui vous ramène à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Appuyez pour accéder aux signets.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur Aller sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur > .

Pour aller sur une page ouverte, appuyez sur , faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu** > **Ajouter aux signets** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur et sélectionnez-en une.

Historique

Pour ouvrir une page Internet sur la liste des pages Internet récemment visitées, appuyez sur l'onglet > **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu** > **Effacer tout l'historique**.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Chrome** .

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, entrez une adresse Internet ou des critères de recherche, et appuyez sur Aller sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur > **+ Nouvel onglet**.

Pour aller sur une page ouverte, appuyez sur , faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , prononcez un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Synchronisation avec d'autres appareils

Sync permet d'ouvrir des onglets et des signets à utiliser avec Chrome à partir d'autres appareils lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur la **touche Menu** > **Autres appareils**. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Ajouter et afficher des favoris

Pour ajouter des favoris, appuyez sur la **touche Menu** > .

Pour ouvrir une page Internet dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu** > **Favoris** et sélectionnez la page désirée.

Accès au menu Paramètres

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet > **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres** .

OU

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres système**.

2 Sélectionnez une catégorie de paramètres et configurez les paramètres désirés.

RÉSEAUX SANS FIL

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Active le Wi-Fi et établit une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Comment obtenir l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone. L'adresse MAC se trouve dans l'interface utilisateur suivante : accédez aux paramètres Wi-Fi et appuyez sur la **touche Menu** > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth.

< Données mobiles >

Affiche l'utilisation des données et vous permet de définir une limite d'utilisation des données mobiles.

< Appels >

Boîte vocale – Permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

APPEL SORTANT

Numéros autorisés – Activez et compilez une liste de numéros qui peuvent être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

APPEL ENTRANT

Notification des appels vocaux entrants – Si vous sélectionnez cette fonction, une fenêtre contextuelle s'affiche pour chaque appel entrant lorsqu'une application est en cours d'utilisation.

Rejet d'appel – Permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

Refuser avec un message – Permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Protection de la confidentialité – Permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Le bouton Accueil répond aux appels – Vous permet d'appuyer sur le bouton Accueil pour répondre à un appel entrant.

Renvoi d'appel – Permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Réponse auto – Vous permet d'activer ou de désactiver la Réponse automatique avec les mains libres.

APPEL EN COURS

Vibrer lors de la réponse – Permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

FIN D'APPEL

Enregistrer des numéros inconnus – Permet d'ajouter des numéros inconnus à votre liste de contacts après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher – Cochez pour vous permettre de mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

AUTRES

Interdiction d'appels – Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durées des appels – Affichez la durée des appels avec Dernier appel, Appels émis, Appels reçus et Tous les appels.

Paramètres d'appel GSM supplémentaires – Vous permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Réseaux et partage de connexion >

PARTAGE DE CONNEXION

Hotspot Wi-Fi – Permet de partager l'accès au réseau mobile via Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Partage de connexion Bluetooth – Permet de configurer le téléphone que vous partagiez une connexion Internet ou non.

Aide – Appuyez pour afficher les informations d'aide sur le point d'accès Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

RÉSEAUX

Mode Avion – Après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Réseaux mobiles – Définissez les options d'itinérance des données, le mode et les opérateurs de réseau, les noms de point d'accès (APN), etc.

Application SMS par défaut – Vous permet de choisir l'application de messagerie par défaut.

VPN – Affiche la liste des réseaux privés virtuels (VPN) précédemment configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

APPAREIL

< Son >

PROFIL DES SONS

Profil des sons – Réglez le profil audio sur **Son**, **Vibreur seulement**, ou **Silencieux**.

Volumes – Gérez le volume de **Sonnerie**, **Notifications**, **Son touche & système**, et **Musique**, **vidéo**, **jeux et autres média**.

Mode Silencieux – Vous permet de définir un calendrier pour configurer le profil audio sur silencieux. Ceci désactive tous les sons à l'exception des alarmes et des médias et permet de répéter des appels ou les appels de certains contacts.

SONNERIES & VIBREURS

Sonnerie du téléphone – Vous permet de définir la sonnerie de vos appels entrant.

Style vibreur – Vous permet de définir le vibreur sur les appels entrant.

Sonnerie avec vibreur – vibrations pour les appels.

SYSTÈME

Notifications vocales – Lecture automatique des appels entrant et des messages.

Son de notification – Vous permet de définir le son de vos notifications.

Son touche & système – Réglez le retour de touche & système pour **Tonalité des touches d'appel**, **Sons des touches**, **Son verrouillage écran** et **Vibration touche**.

< Écran >

ÉCRAN

Luminosité – Réglez la luminosité de l'écran. Cochez la Luminosité de nuit pour régler automatiquement la luminosité à 0% de 12:00 à 06:00.

Mise en veille de l'écran – Réglez la durée avant la mise en veille de l'écran.

Effet écran éteint – Réglez l'effet d'écran éteint utilisé lorsque l'écran s'éteint.

Rotation automatique de l'écran – Permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Écran de veille interactif – Sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un dock et/ou qu'il est en charge.

POLICE

Type de police – Modifiez le type de police d'affichage.

Taille de police – Permet de modifier la taille de la police.

< Écran d'accueil >

Sélectionnez Accueil – Définit le style de votre écran d'accueil. Sélectionnez **EasyHome** pour simuler une expérience de téléphone.

ÉCRAN

Thème – Définit le thème d'écran pour votre appareil.

Fond d'écran – Définit le fond d'écran de votre écran d'accueil. Sélectionnez-le dans **Galerie**, **Animés**, **Photos**, ou **Papiers Peints**.

Effet de défilement des écrans d'accueil – Définit l'effet lorsque vous faites glisser pour changer les écrans. Choisissez entre **Base**, **Brise**, **Accordéon**, **Panorama**, **Carousel**, **Couche** et **Domino**.

Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle – Cochez pour définir les écrans à faire défiler en continu, en évitant d'avoir à faire défiler dans le sens inverse lorsque vous atteignez l'une des extrémités.

Mode portrait uniquement – Cochez pour que l'écran d'accueil s'affiche toujours en mode portrait.

DONNÉES

Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil – Sauvegardez et restaurez l'application, le widget et les configurations du thème.

ASTUCES

Aide – Affiche quelques astuces utiles pour l'écran d'accueil.

< Écran de verrouillage >

SÉCURITÉ D'ÉCRAN

Choisir l'écran de verrouillage – Permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Choisissez **Aucun**, **Glisser**, **Knock Code**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Fond d'écran – Permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la **Galerie** ou **Papiers Peints**.

Raccourcis – Personnalisez les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

Personne à contacter en cas de perte du téléphone – Affichez les informations du propriétaire sur l'écran de verrouillage en cas de perte de votre téléphone.

TEMPORISATEUR DU VERROUILLAGE

Minuterie du verrouillage – Définissez la période de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation – Réglez le verrouillage d'écran lorsque la touche Marche-Arrêt/Verrouillage est enfoncée.

< Gestes >

KNOCKON

Allumer / Eteindre l'écran – Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

RÉPONDRE À L'APPEL ENTRANT

Mode Silence pour appel entrant – Faites basculer l'appareil en mode d'appels entrants silencieux.

AUTRES

Répéter ou arrêter l'alarme – Faites basculer l'appareil en mode répétition ou arrêt de l'alarme.

Pause vidéo – Faites passer l'appareil en pause vidéo.

Aide – Touchez pour obtenir des informations sur l'utilisation de la fonction Mouvements de votre appareil.

CAPTEUR

Calibration des capteurs de mouvement – Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE – Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD – Permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Si aucune carte SD n'est activée, Appuyez sur **Monter la carte SD**. Appuyez sur **Effacer la carte SD** si vous voulez supprimer toutes les données de la carte SD.

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations sur la charge de la batterie sont affichées sur un graphique de batterie avec le pourcentage de la charge restante et son état. Appuyez sur l'icône de charge pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie et voir son niveau et les détails de son utilisation. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état – Cochez pour afficher le pourcentage du niveau de la batterie sur la Barre d'état situé à côté de l'icône de batterie.

Économie d'énergie

Économie d'énergie – Appuyez sur le commutateur pour basculer entre Marche et Arrêt.

MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ACTIVÉE

Mode économie d'énergie activée – Choisissez cette option pour activer l'économiseur de batterie lorsque la charge de la batterie atteint un certain niveau. Choisissez entre **Immédiatement**, **10 % batterie**, **20 % batterie**, **30 % batterie** ou **50 % batterie**.

ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

Synchronisation auto – Désactive la synchronisation automatique.

Wi-Fi – Désactive la Wi-Fi si les données ne sont pas utilisées.

Bluetooth – Désactive le Bluetooth s'il n'est pas connecté à un appareil.

Vibration touche – Désactive le retour au toucher.

Luminosité – Règle la luminosité.

Mise en veille de l'écran – Règle la mise en veille de l'écran.

Aide – Permet d'afficher des informations sur les conseils permettant d'économiser la batterie.

< Applications >

Utilisez le menu **Applications** pour afficher les détails sur l'applications installée sur votre téléphone, gérer ses données et forcer leur arrêt.

Faites glisser à gauche et à droite pour sélectionner l'un des trois onglets du haut de l'écran pour afficher des informations détaillées pour les applications **TÉLÉCHARGÉES**, **EN COURS D'EXÉCUTION** et **TOUTES**.

Appuyez sur une entrée pour afficher davantage d'informations, appuyez sur **Arrêter** (ou **Forcer l'arrêt**), puis sur **OK** pour l'arrêter.

PERSONNEL

< Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, que vous soyez entrain de les utiliser ou non. En décochant cette option, le paramètre **Synchronisation automatique** peut économiser la batterie et affaiblir (sans éliminer) l'utilisation des données.

< Mode invité >

Utilisez le mode Invité si vous laissez une autre personne utiliser votre téléphone. Elle pourra utiliser uniquement les applications que vous avez sélectionnées. Une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez mettre facilement votre téléphone en mode Invité, en dessinant le schéma invité sur l'écran de verrouillage configuré, qui est différent de votre schéma de déverrouillage normal. Appuyez sur **Aide** pour d'autres informations.

REMARQUE : pour utiliser le mode Invité, mettez l'écran de verrouillage sur verrouillage par schéma. L'invité peut également utiliser des applications non pré-sélectionnées mais liées aux applications pré-sélectionnées.

< Emplacement >

Mode

Haute précision – Utilisez le GPS, la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

Économies batterie – Utilisez la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

Capteurs de l'appareil uniquement – Utilisez le GPS pour repérer votre emplacement.

DEMANDE RÉCENTE DE POSITION

Affiche les applications qui ont récemment nécessité des informations sur l'emplacement.

SERVICES DE LOCALISATION

Vous permet d'afficher vos paramètres de localisation Google.

< Sécurité >

CRYPTAGE

Cryptez le téléphone – Vous permet de crypter le téléphone pour le sécuriser. Après le cryptage, un code PIN ou un mot de passe doit être saisi à chaque mise en marche du téléphone.

Crypter le stockage de la carte SD – Vous permet de crypter les données de la carte SD pour les sécuriser. Après le cryptage, vous ne pourrez plus l'utiliser sur d'autres appareils. Toutes les données créées ou mises à jour après avoir désactivé le cryptage ne seront pas cryptées, mais les données cryptées antérieurement le resteront.

VERROUILLAGE DE LA CARTE SIM

Configurer verrouillage SIM – Permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

MOTS DE PASSE

Mot de passe visible – En cours de saisie, affiche le dernier caractère du mot de passe caché.

ADMINISTRATION DU PÉRIPHÉRIQUE

Administrateurs de l'appareil – Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues – Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications – Interdit ou avertit avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.

GESTION DES CERTIFICATS

Type de stockage – Afficher le type de stockage.

Certificats de confiance – Affiche les certificats CA sécurisés.

Installer depuis la mémoire – Choisissez pour installer des certificats cryptés.

Effacer les identifiants – Supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu **Langue et saisie** permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & Réinitialiser>

SAUVEGARDE CONTACTS

Sauvegarder mes données – Sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.

Compte de sauvegarde – Vous permet de configurer le compte sur lequel vous voulez sauvegarder des données.

Restaurer automatiquement – En réinstallant une application, restaurez vos paramètres et vos données sauvegardés.

DONNÉES PERSONNELLES

Réinitialiser valeurs – Réinitialisez vos paramètres aux valeurs d'usine par défaut et supprimez toutes vos données.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

< Connexion au PC >

CONNEXION USB

Choisir la méthode de connexion USB – Définissez le mode par défaut utilisé pour connecter le téléphone à un PC avec un câble USB. Choisissez entre **Chargez la batterie du téléphone**, **Synchro média (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** et **Envoyer une photo (PTP)**.

Demander lors de la connexion – Cochez cette option pour confirmer le type de connexion USB lorsque vous vous connectez à un PC.

Aide – Affiche les informations relatives aux paramètres de connexion.

LOGICIEL LG

PC Suite – Cochez cette option pour utiliser la synchronisation LG PC Suite avec votre connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

Aide – Aide sur le logiciel LG.

< Impression >

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

< À propos du téléphone >

Ce menu vous permet de gérer vos mises à jour logicielles et d'afficher diverses informations concernant votre appareil.

Nom du téléphone – Vous permet de changer le nom de votre téléphone. Ce sera le nom de votre téléphone pour Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Centre de mises à jour – Vérifiez les mises à jour pour les applications et le logiciel fournis par LG Electronics.

Réseaux – Vous permet d'afficher votre réseau, le type de réseau et la force du signal, l'état des services, l'état d'itinérance, l'état du réseau mobile et l'adresse IP.

État – Vous permet d'afficher votre numéro de téléphone, MIN, la version PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Batterie – Vous permet d'afficher l'état de la batterie, son niveau, ainsi que les informations relatives à sa consommation.

Informations sur le hardware – Vous permet d'afficher le numéro du modèle, le temps restant, le code de date de garantie, l'adresse Wi-Fi MAC et l'adresse Bluetooth.

Informations sur le logiciel – Vous permet d'afficher la version Android, la version baseband, la version kernel, le numéro de build et la version logicielle.

Informations légales – Vous permet d'afficher le contrat des droits d'applications LG, les licences open source et les informations légales de Google.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > **Sélectionnez le modèle**
   ou
   cliquez sur **Service clients** > **Mobile** > Sélectionnez le modèle.
3. Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG et un PC ; il est automatiquement installé avec l'application logicielle « LG PC Suite » du PC.

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. L'option **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche, puis sélectionner **Logiciel LG**.
3. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
4. Cliquez sur **Informations personnelles**.
5. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer la suite LG PC sur votre PC. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement de contacts de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours.

1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone** > **Importer vers le téléphone** > **Importer le répertoire**.

4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.

5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.

6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.

7 Cliquez sur **OK**.

8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.

9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.

10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez consulter le site http://www.lg.com/common/index.jsp → sélectionnez le pays et la langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre appareil.

Vous devez d'abord vérifier la version du logiciel sur votre téléphone mobile :
Paramètres > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les prestataires de service ou les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par des fournisseurs autres que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous tentez d'extraire ou d'utiliser ces éléments à des fins commerciales ou autres, vous pouvez enfreindre la législation en matière de droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter des frais supplémentaires, sélectionnez un forfait de données adapté à vos besoins. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage

Batterie

Guide de démarrage rapide

Câble de données

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les régions.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre prestataire de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Les codes ne correspondent pas	Pour changer un code de sécurité, vous devrez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne correspondent pas.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le prestataire de services ou enregistrement requis.	Contactez votre prestataire de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/ Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge affiché à l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur inadapté	Utilisez uniquement des accessoires d'origine LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des paramètres et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
La tablette raccroche ou se fige	Problème logiciel intempestif	Effectuez une mise à jour logicielle depuis le site Web.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Appareils Bluetooth	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
Données Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la **touche Menu** et en sélectionnant **Dossiers** pour choisir un dossier.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Téléphone** . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la **touche Menu** . 3. Appuyez sur **Ajouter une pause de 2 s** ou **Ajouter pause**.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Schéma de déverrouillage	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Écran de verrouillage**. 3. Appuyez sur **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. **Consignes relatives au verrouillage par schéma.** Il est très important de ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	**Si vous avez oublié votre schéma :** Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle. **Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.**
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** et appuyez sur **Paramètres système**. 2. Appuyez sur **Langue et saisie** > **Langue**. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Écran de verrouillage**. 3. Appuyez sur **Minuterie du verrouillage**. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Applications** > **TÉLÉCHARGÉES**. 3. Appuyez sur l'application, puis sur **Désinstaller**.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Dans la configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie d'alarme.
Fonction de téléphone Alarme	Mon alarme sera-t-elle audible si le téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

ITALIANO

Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangout™ e Google Play™ sono marchi registrati di Google, Inc.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente 5

Avviso importante..... 14

Introduzione al telefono 20
Panoramica del telefono..... 20
Installazione della scheda SIM e della batteria 22
Ricarica del telefono..... 24
Uso della scheda di memoria 25
Blocco e sblocco dello schermo 26
Knock Code..... 26
TOC TOC 27
Passaggio tra applicazioni..... 28

Schermata principale 29
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento..... 29
Sfondo 30
Personalizzazione della schermata iniziale 31
Notifiche 32
Impostazioni rapide 33
Icone delle notifiche sulla barra di stato..... 33
Tastiera sullo schermo 35
Inserimento di caratteri speciali..... 35

Configurazione di un account Google 36
Creazione di un account Google..... 36
Accesso all'account Google..... 36

Connessione a reti e dispositivi 37
Wi-Fi 37
Connessione alle reti Wi-Fi 37
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi..... 37
Bluetooth 38
Collegamento al PC tramite cavo USB... 39

Chiamate..... 41
Per effettuare una chiamata..... 41
Come chiamare i contatti 41
Ricezione e rifiuto di una chiamata 41
Quando lo schermo è bloccato/ sbloccato..... 41
Regolazione del volume di chiamata..... 42
Per effettuare una seconda chiamata.... 42
Visualizzazione della cronologia chiamate..... 42
Impostazioni chiamate 43

Rubrica..... 44
Ricerca di un contatto 44
Aggiunta di un nuovo contatto..... 44
Contatti preferiti 44

Creazione di un gruppo 45

Messaggi 46

Invio di un messaggio 46

Visualizza 47

Modifica delle impostazioni per i messaggi 47

Email 48

Gestione di un account e-mail..... 48

Attività con le cartelle Account 49

Composizione e invio di e-mail 49

Multimedia 50

Fotocamera..... 50

Introduzione al mirino 50

Uso delle impostazioni avanzate..... 51

Per scattare una foto 52

Dopo avere scattato una foto 52

Visualizzazione delle foto salvate..... 54

Videocamera..... 54

Introduzione al mirino 54

Uso delle impostazioni avanzate..... 55

Registrazione rapida di un video..... 56

Dopo la registrazione di un video 56

Per guardare i video salvati..... 56

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video 56

Galleria..... 57

Visualizzazione delle immagini 57

Riproduzione dei video..... 58

Modifica di foto/video 58

Eliminazione delle immagini..... 58

Impostazione di una foto come sfondo 58

Video..... 58

Riproduzione di un filmato 59

Musica 60

Riproduzione di un brano..... 60

Utilità 63

Sveglia/Orologio..... 63

Uso della calcolatrice 63

Aggiunta di un evento al Calendario..... 64

Registratore 64

ThinkFree Viewer 66

Google+ 66

Hangout 66

Modalità Ospite 67

Ricerca vocale..... 68

Download..... 68

QuickMemo..... 68

Radio FM..... 70

Ricerca di stazioni 70

Il Web 71

Browser 71

Utilizzo della barra degli strumenti Web 71

Visualizzazione delle pagine Web 72

Apertura di una pagina 72
Ricerca vocale sul web 72
Preferiti..... 72
Cronologia 72
Chrome 72
Visualizzazione delle pagine Web 73
Apertura di una pagina 73
Ricerca vocale sul web 73
Sincronizzazione con altri dispositivi 73
Aggiunta e visualizzazione dei preferiti..... 73

Impostazioni 74
Accesso al menu Impostazioni 74
RETI WIRELESS 74
DISPOSITIVO 77
PERSONALE 82
SISTEMA 85

Software PC (LG PC Suite)..... 88

Aggiornamento software del telefono 91

Informazioni su questa guida per l'utente 93
Informazioni su questa guida per l'utente..... 93
Marchi registrati..... 94

Accessori 95

Risoluzione dei problemi..... 96

DOMANDE FREQUENTI 100

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Nel caso si verifichino errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-D160 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull’esposizione alle onde radio fanno riferimento a un’unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un’attenzione particolare alle normative vigenti sull’esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 1,120 W/kg (10 g) e pari a 0,788 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

Manutenzione e cura del prodotto

⚠ ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di dispositivo. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al dispositivo.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.

- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Un prolungato contatto diretto con la pelle in assenza di un'adeguata ventilazione può essere causa di fastidi e bruciature. Pertanto, utilizzare il telefono con cautela durante e immediatamente dopo il suo funzionamento.

- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 ºC e 40 ºC, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

NOTA: L'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D160** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni in merito della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo **http://www.lg.com/global/declaration**

Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

COME AGGIORNARE LO SMARTPHONE

Accesso alle ultime versioni del firmware, alle nuove funzioni e ai miglioramenti.

- **Aggiorna lo smartphone senza usare il PC! Selezionare Centro aggiornamenti > Aggiornamento software.**
- **Aggiorna lo smartphone collegandolo al PC.**
  Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://www.lg.com/common/index.jsp e selezionare il Paese e la Lingua.

Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.

3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Smaltimento delle batterie/accumulatori

1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.

2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.

3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.

4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore a 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per disinstallare le applicazioni:

1 Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Applicazioni**.

2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.

3 Premere **Disinstalla** e **OK** per confermare.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio se non vengono utilizzate. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.

- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

Per verificare il livello di carica della batteria:

- Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source

⚠ **ATTENZIONE**

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

⚠ ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

4. Utilizzo del blocco dello schermo

Impostare un blocco dello schermo per proteggere il telefono da utilizzi non autorizzati. Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Nessuno**, **Trascina**, **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**. Se si seleziona Sequenza, verrà richiesta la creazione di un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso si dimentichi il blocco dello schermo.

Attenzione: creare un account Google prima di impostare un blocco schermo e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione di tale blocco.

⚠ ATTENZIONE

Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare il blocco dello schermo impostato. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzato un blocco schermo errato per 5 volte. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

Se non si ricorda il proprio blocco schermo:

< Se non si ricorda la sequenza >

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. È necessario effettuare l'accesso al proprio account Google o inserire il backup PIN creato.

Se non è stato effettuato l'accesso a un account Google sul telefono o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

< Se non si ricorda il PIN o la password >

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

Attenzione: quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

⚠ **ATTENZIONE**

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

1 Spegnere il telefono.

2 Tenere premuti i seguenti tasti: **tasto di accensione/blocco** + **tasto Volume giù** .

3 Rilasciare il **tasto di accensione/blocco** quando viene visualizzato il logo LG.

4 Premere nuovamente il **tasto di accensione/blocco** entro 3 secondi.

5 Rilasciare tutti i tasti quando viene visualizzata la schermata Ripristino dati di fabbrica.

6 Utilizzare i **tasti volume** per selezionare **Sì** e premere il **tasto di accensione/blocco** per confermare.

7 Sul telefono saranno reimpostate le impostazioni predefinite.

6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere le applicazioni:

1 Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Applicazioni** > **IN ESECUZIONE**.

2 Premere sull'applicazione desiderata e premere **Stop** per arrestarla.

7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

1 Collegare il telefono il tuo computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.

2 Sulla schermata del telefono è visualizzato un elenco dei tipi di connessione USB. Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.

3 Selezionare l'opzione **Apri dispositivo per visualizzare i file** sul computer. È possibile visualizzare i contenuti multimediali del telefono sul computer e trasferire i file.

4 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità o viceversa.

5 Trascinare la barra di stato verso il basso e selezionare **USB collegato** > **Carica telefono**.

6 Scollegare il cavo USB dal telefono cellulare.

8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

9. Quando lo schermo si blocca

Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Per riavviare il telefono, tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

Panoramica del telefono

Auricolare

Sensore di prossimità

Tasti volume

Tasto Home

Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Indietro

Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto di accensione/blocco

Consente di accendere e spegnere il telefono, bloccare/sbloccare lo schermo, attivare o disattivare la modalità aereo e modificare la suoneria.

Tasto Menu

Consente di visualizzare le opzioni disponibili.

NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.

⚠ ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

Tasti volume

- **Nella schermata iniziale:** consentono di controllare il volume della suoneria.
- **Durante una chiamata:** consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- **Durante la riproduzione di musica o video:** consentono di controllarne il volume in maniera continua.

Tasto di accensione/blocco

Presa auricolare da 3,5 mm

Microfono

Caricabatterie/ porta USB

NOTA: Fare attenzione a non bloccare il microfono con la mano durante le chiamate.

Copertura posteriore

Batteria

Obiettivo della fotocamera

Alloggiamento della scheda microSD

Alloggiamento della scheda SIM

Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo.

1 Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

2 Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

4 Allineare il coperchio posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerlo leggermente finché non scatta in posizione (2).

Ricarica del telefono

La porta USB/per la ricarica si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire un'estremità del cavo USB nel telefono e collegare l'altra estremità a una presa elettrica.

NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

Uso della scheda di memoria

Assicurarsi di aver disattivato al scheda SD nel menu dei dispositivi di archiviazione prima di rimuoverla.

1 Rimuovere la copertura posteriore.

2 Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

NOTA: Utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.

Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.

NOTA: Tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

1 Toccare per aprire l'elenco delle applicazioni.
2 Scorrere e toccare **Impostazioni** > **Archiviazione**.
3 Toccare **Smonta scheda SD**.
4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare lo schermo. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo quando non è attivo sfiorando l'area e la sequenza corrette.

Per attivare la funzione Knock Code

1 Premere > > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.

2 Questa operazione consente di aprire una schermata che guiderà l'utente nel processo di selezione della sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

SUGGERIMENTO: Tocca due volte sullo schermo per accendere il display quando il Knock Code (Codice Toc Toc) non è attivo.

TOC TOC

È possibile attivare/disattivare lo schermo semplicemente sfiorando due volte.

Per attivare la funzione Accendi lo schermo

1 Premere > > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Movimento**.

2 Inserire un segno di spunta su **Funzione Toc Toc**.

Sfiorare due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

NOTA: Quando lo schermo è spento, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

Passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Passaggio tra applicazioni

- Tenere premuto il **tasto Home** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente. Premere quindi l'applicazione a cui si desidera accedere.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra.

Per arrestare/uscire da un'applicazione

1. Dalla schermata iniziale, premere il **tasto Menu** , poi selezionare **Impostazioni** > **Applicazioni**.
2. Selezionare una delle schede nella parte superiore della schermata, scegliere l'applicazione desiderata e toccare **Termina** (o **Stop**) per arrestare l'applicazione.

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

Premere o toccare – Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

Tenere premuto – Tenere premuta una voce sullo schermo toccandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

Trascinare – Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

Scorrere – Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

Doppio tocco – Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si visualizza una foto o quando si utilizza la funzione Mappe.

Ingrandire/ridurre – Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

Ruotare lo schermo – Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

Sfondo

Per visualizzare i pannelli della schermata iniziale, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con applicazioni, download, widget e sfondi precaricati o scaricati.

Barra di stato

Consente di visualizzare le informazioni di stato del telefono, compresa l'ora, l'intensità del segnale, lo stato della batteria e le icone di notifica.

Widget

Si tratta di applicazioni autonome a cui è possibile accedere tramite la schermata Applicazioni, dalla schermata home o da una schermata home estesa. Diversamente dai collegamenti, i widget vengono visualizzati come applicazioni a video.

Icone delle applicazioni

Sfiorare un'icona (applicazione, cartella ecc.) per aprirla e utilizzarla.

Indicatore di posizione

Consente di indicare l'area della schermata home visualizzata.

Area tasto rapido

Fornisce un accesso rapido alla funzione da qualsiasi schermata home.

Nella parte inferiore della schermata iniziale sono disponibili i tasti di scelta rapida. I tasti di scelta rapida consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

NOTA: Per aggiungere un'icona, trascinarla nella barra dei tasti di scelta rapida e rilasciarla. Per rimuovere un'icona, trascinarla al di fuori della barra dei tasti di scelta rapida.

Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni, download, widget o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere le applicazioni e i widget preferiti alla schermata iniziale.

Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

1 Tenere premuta la parte vuota della schermata Home.

2 Sfiorare la scheda desiderata. Scegliere tra **Applicazioni** e **Widget**.

3 Trascinare l'icona dell'applicazione selezionata nella posizione desiderata e rilasciare il dito.

Per eliminare un elemento dalla schermata iniziale:

- Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere, poi trascinarla verso e rilasciarla.

SUGGERIMENTO! Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dalla schermata Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere e trascinarla nella posizione desiderata.

SUGGERIMENTO! Uso delle cartelle

Per una migliore organizzazione, è possibile raggruppare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e verrà creata una cartella che contiene entrambe le icone.

Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente, quindi rilasciarla.
Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona di modifica .

2 Sfiorare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.

3 Sfiorare **OK** per salvare la modifica.

Notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando vengono scaricati video.

Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del telefono e le notifiche in attesa.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

NOTA: Le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

Impostazioni rapide

Le Impostazioni rapide consentono di passare facilmente da un'impostazione all'altra per funzioni quali Wi-Fi, gestione della luminosità dello schermo e altro ancora. Per accedere alle Impostazioni rapide, aprire l'area delle notifiche. La barra delle Impostazioni rapide è posizionata nella parte superiore dell'area delle notifiche.

Per riorganizzare gli elementi di impostazione rapida dell'area delle notifiche

Trascinare la barra delle Impostazioni rapide verso destra e toccare . Tenere premuto di fianco agli elementi che si desidera spostare e trascinarlo nella posizione scelta. Selezionare la casella di controllo di fianco a ciascun elemento per aggiungerlo alla barra delle Impostazioni rapide.

NOTA: Toccare e tenere premuta un'icona dalle Impostazioni rapide per visualizzare il menu delle impostazioni della funzione.

Icone delle notifiche sulla barra di stato

Le icone delle notifiche vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.

Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di appuntamento
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale
	Riproduzione brano in corso
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB

Icona	Descrizione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	Acquisizione GPS in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Risparmio energetico attivata

NOTA: La posizione delle icone nella barra di stato può essere diversa in base alle funzioni, alle funzionalità e alle applicazioni in uso.

Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per scrivere l'intera parola/frase in maiuscolo.

?123 abc Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

Toccare e tenere premuto per accedere alle impostazioni della tastiera LG.

Toccare per inserire uno spazio.

Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

Toccare per eliminare il carattere precedente.

Inserimento di caratteri speciali

La tastiera LG consente di inserire caratteri speciali (ad esempio "á") durante la digitazione.

Per inserire "á", ad esempio, tenere premuto il tasto "a" fino a quando non vengono visualizzati i caratteri speciali. Selezionare il carattere speciale desiderato.

NOTA: Un simbolo nell'angolo in alto a destra del tasto indica che sono disponibili caratteri speciali per tale tasto.

Configurazione di un account Google

La prima volta che si apre un'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, verrà richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

1 Nella schermata iniziale, premere per aprire la schermata delle applicazioni.

2 Selezionare **Impostazioni** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account** > **Google** > **Nuovo** per avviare la procedura guidata di impostazione Gmail.

3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.

4 Dopo aver immesso il nome e il nome utente, toccare . Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.

5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione di un account da parte del server.

Accesso all'account Google

1 Nella schermata di configurazione dell'account Google, sfiorare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare .

2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail e Google

3 Dopo aver configurato l'account Google, il telefono viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web, in base alle impostazioni di sincronizzazione.

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail, Play Store, eseguire il backup delle impostazioni nei server Google e utilizzare altri servizi Google sul telefono.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; per potersi connettere a essi, è necessario configurare il telefono.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

NOTA: Se ci si trova al di fuori della zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è disattivata, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

1 Dalla schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Wi-Fi**.

2 Premere per attivare il Wi-Fi e iniziare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
   - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.

3 Premere una rete per connettersi ad essa.
   - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

4 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

Bluetooth

Grazie al Bluetooth è possibile condividere dati con altri dispositivi Bluetooth e collegarsi a un auricolare Bluetooth.

NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il telefono in uso con l'altro dispositivo desiderato.

1. Dalla schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Toccare per attivare il Bluetooth.
3. Selezionare la casella di controllo di fianco al nome del telefono per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi Bluetooth.
4. Verrà visualizzato un elenco di dispositivi disponibili. Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.
5. In base al tipo di dispositivo, potrebbe essere necessario inserire codici corrispondenti, oppure l'associazione dei dispositivi avverrà automaticamente.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

NOTA: Alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o dall'applicazione **Download**

2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

NOTA: Il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

1 Dalla schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Bluetooth**.

2 Toccare per attivare il Bluetooth.

3 Selezionare la casella di controllo di fianco al nome del telefono per rendere il telefono visibile ad altri dispositivi Bluetooth.

NOTA: Per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, toccare il **tasto Menu** > **Timeout visibilità**.

4 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle diverse modalità di connessione USB.

Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB fornito con il telefono.

2 Sulla schermata del telefono è visualizzato un elenco dei tipi di connessione USB. È inoltre possibile aprire **Impostazioni** > **Connessione PC** > **Seleziona il metodo di connessione USB** > **Media sync (MTP)**.

3 È ora possibile visualizzare i contenuti multimediali del telefono sul computer e trasferire i file.

Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.

1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.

2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.

3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.

4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).

5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.

6 Avviare la sincronizzazione.

- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.

Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.

Per effettuare una chiamata

1 Nella schermata iniziale, premere per aprire la tastiera.
2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
3 Sfiorare per effettuare una chiamata.
4 Per terminare una chiamata, toccare .

SUGGERIMENTO! Per inserire "+" per effettuare chiamate internazionali, tenere premuto 0 + .

Come chiamare i contatti

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco dei contatti.
2 Far scorrere l'elenco dei contatti o toccare la casella **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto. È anche possibile far scorrere la barra dell'alfabeto lungo il lato destro della schermata.
3 Nell'elenco, toccare di fianco al contatto desiderato per effettuare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando lo schermo è bloccato/sbloccato

- Trascinare l'icona in qualsiasi direzione per rispondere a una chiamata in arrivo.
- Trascinare l'icona in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

SUGGERIMENTO! Rifiuta con messaggio
È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

1 Durante la prima chiamata, toccare il **tasto Menu** , poi il tasto **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando oppure cercare i contatti sfiorando e selezionando il contatto da chiamare.
2 Sfiorare per effettuare la chiamata.
3 La chiamata iniziale è messa in attesa.
4 Toccare se si desidera avviare una conferenza telefonica.
5 Per terminare le chiamate attive, toccare .

NOTA: L'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e scegliere la scheda **Chiamate** . Viene visualizzato l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO!

- Sfiorare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Toccare il **tasto Menu** , poi toccare **Elimina tutto**, per cancellare tutti gli elementi registrati, oppure **Elimina** per cancellare i singoli elementi.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

1 Nella schermata iniziale, sfiorare .

2 Premere il **tasto Menu** .

3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

Rubrica

Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco dei contatti.

2 Toccare la casella **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto. È anche possibile far scorrere la barra dell'alfabeto lungo il lato destro della schermata.

Aggiunta di un nuovo contatto

1 Nella schermata iniziale, premere e inserire il numero del nuovo contatto.

2 Toccare > **Nuovo contatto**.

3 Se si desidera aggiungere un'immagina al nuovo contatto, premere . Scegliere **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.

4 Toccare nella parte superiore della schermata e selezionare l'account nel quale si desidera salvare il contatto.

5 Sfiorare una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.

6 Sfiorare **Salva**.

Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Aggiunta di un contatto ai preferiti

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco dei contatti.

2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.

3 Premere la stella alla destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco dei contatti.

2 Sfiorare la scheda e scegliere un contatto per visualizzarne i relativi dettagli.

3 Toccare la stella gialla a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Creazione di un gruppo

1 Nella schermata iniziale, toccare per aprire l'elenco dei contatti.

2 Toccare la scheda **Gruppi**, quindi toccare il **tasto Menu** > **Nuovo gruppo**.

3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.

4 Sfiorare **Salva** per salvare il gruppo.

NOTA: Se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.

Messaggi

Il telefono combina SMS ed MMS in un solo menu intuitivo e facile da usare.

NOTA: L'impostazione dei messaggi LG deve essere l'applicazione SMS predefinita. Se non è così, alcune funzioni dei messaggi saranno limitate.

Invio di un messaggio

1 Sfiorare nella schermata iniziale, quindi per aprire un messaggio vuoto.

2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

NOTA: All'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

3 Sfiorare il campo di testo e iniziare a comporre il messaggio.

4 Premere il **tasto Menu** per accedere alle seguenti opzioni.

SUGGERIMENTO! È possibile sfiorare l'icona per allegare il file che si desidera condividere.

5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.

6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

⚠ **ATTENZIONE**

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio di testo.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un messaggio di testo, questo viene automaticamente convertito in un messaggio multimediale e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

Visualizza

I messaggi non letti sono i primi nell'elenco. Gli altri messaggi scambiati con una persona vengono visualizzati in un thread in modo da ottenere una pratica panoramica della conversazione.

Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Aprire l'applicazione **Messaggi** e toccare il **tasto Menu** > **Impostazioni**.

Email

È possibile utilizzare l'applicazione Email per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione Email supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.

Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione Email, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, nell'applicazione Email viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.

Per aggiungere un altro account e-mail:

- Aprire l'applicazione **Email** e toccare il **tasto Menu** > **Impostazioni** > **Aggiungi account**.

Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Aprire l'applicazione **Email** e toccare il **tasto Menu** > **Impostazioni**. Quindi toccare **Impostazioni generali** per configurare le impostazioni per tutti gli account oppure toccare un singolo account per configurare solo le impostazioni ad esso relative.

Per cancellare un account e-mail:

- Aprire l'applicazione **Email** e toccare il **tasto Menu** > **Impostazioni** > **tasto Menu** > **Rimuovi account** > toccare un account > **Rimuovi** > **Si**.

Attività con le cartelle Account

Aprire l'applicazione **Email** e toccare il **tasto Menu** > **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

Composizione e invio di e-mail

Per comporre e inviare un messaggio

1. Nell'applicazione **Email**, toccare .
2. Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
3. Toccare il campo **Cc/Ccn** per mettere altri destinatari in copia. Se necessario, toccare per allegare file.
4. Toccare il campo dl messaggio per immettere il testo.
5. Toccare per inviare il messaggio e-mail.
   Se non si è collegati a una rete, ad esempio quando si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati verranno memorizzati nella cartella In uscita finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se ci sono messaggi in sospeso, la cartella Posta in uscita viene visualizzata sulla schermata Account.

SUGGERIMENTO! Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione (in base alle impostazioni di suoneria e vibrazione).

Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera** nella schermata iniziale.

Introduzione al mirino

1. **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
2. **Modalità Video** – Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
3. **Cattura** – Consente di scattare una foto.
4. **Galleria** – Sfiorare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

NOTA: La capacità della memoria può essere diversa in base alle impostazioni configurate per la fotocamera.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere ⚙ per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, premere il **tasto Indietro** ⮌.

	In questo modo è possibile scattare una fotografia tramite un comando vocale. Dire **Cheese**, **Smile**, **Whisky**, **Kimchi** o **LG** per scattare una foto.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione dell'immagine.
W2M	È anche possibile scegliere le dimensioni dell'immagine.
AUTO	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
AWB	Consente di migliorare il bilanciamento del bianco in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti colore alle foto.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.
	Consente di selezionare il suono dello scatto.

	Consente di selezionare l'operazione da svolgere quando si premono i tasti del volume. Scegliere tra **Cattura** e **Zoom**.
	Impostare la posizione in cui si desidera salvare le immagini.
	Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

SUGGERIMENTO!

- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovraimpressione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

Per scattare una foto

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.

2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.

3 Sfiorare per scattare la foto.

Dopo avere scattato una foto

Toccare l'anteprima dell'immagine nella parte inferiore della schermata per visualizzare l'ultima foto scattata. Scegliere di visualizzare la foto nella Galleria.

	Premere per scattare subito un'altra foto.
	Sfiorare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.
	Sfiorare per eliminare la foto.

SUGGERIMENTO! Se nel telefono è impostato l'account di un social network, è possibile condividere la foto con la corrispondente comunità.

NOTA: Per il download dei messaggi multimediali in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Premere il **tasto Menu** per accedere alle seguenti opzioni avanzate.

Usa immagine come – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo schermata Home**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo**.

Sposta – Sfiorare per spostare la foto in un altro album.

Copia – Sfiorare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

Copia in Appunti – Toccare per copiare la foto e archiviarla in Clip Tray.

Rinomina – Sfiora per modificare il nome della foto selezionata.

Ruota a sinistra/destra – Toccare per ruotare l'immagine verso destra o verso sinistra.

Ritaglia – Consente di ritagliare la foto.

Modifica – Toccare questa opzione per modificare la foto.

Presentazione – Consente di visualizzare una presentazione di tutte le foto.

Aggiungi località – Consente di aggiungere alla foto informazioni sulla posizione.

Dettagli – Visualizza informazioni sulla foto.

Visualizzazione delle foto salvate

È possibile accedere alle foto salvate in modalità fotocamera. È sufficiente toccare l'anteprima dell'immagine nella parte inferiore dello schermo e viene visualizzata la galleria.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).

Videocamera

Per aprire la videocamera, selezionare **Fotocamera** nella schermata iniziale, quindi toccare per passare alla modalità video.

Introduzione al mirino

1. **Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
2. **Modalità fotocamera** – Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.
3. **REC** – Consente di avviare la registrazione.
4. **Galleria** – Sfiorare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.

NOTA: Quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere per aprire le opzioni avanzate. Una volta selezionata l'opzione, sfiorare il **tasto Indietro** .

WVGA	Sforare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
	Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione del video.
AWB	Consente di migliorare il bilanciamento del bianco in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di scegliere un effetto colore per il video.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono per le info GPS. **NOTA:** Questa funzione è disponibile solo quando il GPS è attivo o connesso alla rete.
	Consente di selezionare l'operazione da svolgere quando si premono i tasti del volume. Scegliere tra **REC** e **Zoom**.
	Impostare la posizione in cui si desidera salvare i video.
	Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

Registrazione rapida di un video

1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare il pulsante **Modalità video** .
2 Sullo schermo viene visualizzato il mirino della videocamera.
3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
4 Per avviare la registrazione, sfiorare una volta.
5 Verrà visualizzato un timer che mostra la durata del video.
6 Sfiorare per interrompere la registrazione.

Dopo la registrazione di un video

Toccare l'anteprima dell'immagine nella parte inferiore della schermata per visualizzare l'ultimo video registrato.

	Sfiorare per registrare subito un altro video.
	Sfiorare per inviare un video o condividerlo tramite servizi di social network.
	Sfiorare per eliminare il video.

Per guardare i video salvati

1 Nel mirino, toccare l'anteprima dell'immagine nella parte inferiore dello schermo.
2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo.
3 Premere un video per riprodurlo automaticamente.

Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti del volume sul lato sinistro del telefono.

Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna o esterna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

- Dalla schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Galleria** .

NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

Visualizzazione delle immagini

Aprire la galleria per visualizzare gli album disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

Ingrandimento e riduzione

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare .

NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

Modifica di foto/video

Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare il **tasto Menu** e utilizzare le opzioni di modifica avanzate.

Eliminazione delle immagini

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In un album, toccare e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

Impostazione di una foto come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, sfiorare il **tasto Menu** e selezionare **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo della schermata iniziale o della schermata di blocco.

Video

Il telefono dispone di un lettore video che consente di riprodurre i propri video preferiti.

Riproduzione di un filmato

1 Dalla schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Video** .

2 Selezionare il video da riprodurre.

1 /	Toccare per mettere in pausa o riprendere la riproduzione del video.
2	Toccare per andare avanti di 10 secondi.
3	Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
4	Toccare per gestire il volume del video.
5 / /	Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.
6	Premere per acquisire un'immagine durante la riproduzione di un video.
7 /	Toccare per bloccare/sbloccare la schermata di un video.

Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere i tasti volume sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Condividi**, **Elimina** e **Dettagli**.

NOTA: Durante la visualizzazione di un video, far scorrere il lato sinistro della schermata verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità.
Far scorrere il lato destro della schermata verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.

Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Musica** .

Riproduzione di un brano

1 Dalla schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Musica** .

2 Sfiorare la scheda **Brani**.

3 Selezionare il brano da riprodurre.

❶	Toccare per cercare il brano con YouTube.
❷	Sfiorare per visualizzare la playlist corrente.
❸	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
❹	Sfiorare per impostare la modalità casuale.
❺	Sfiorare per impostare la modalità di ripetizione.
❻	Sfiorare per regolare il volume della musica.
❼	Sfiorare per ritornare all'inizio del brano. Sfiorare due volte per tornare al brano precedente. Toccare e tenere premuto per tornare indietro di 3 secondi alla volta.
❽ /	Toccare per effettuare una pausa o riprendere la riproduzione.

❾ ⏭	Sfiorare per passare al brano successivo dell'album o della playlist. Toccare e tenere premuto per avanzare di 3 secondi alla volta.
❿ ☰	Sfiorare per passare alla libreria.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere i tasti volume sul lato sinistro del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano nell'elenco per accedere alle seguenti opzioni: **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

NOTA:

A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.

- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Sveglia/Orologio

Impostazione della sveglia

1 Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Sveglia/Orologio** > .

2 Impostare l'ora della sveglia desiderata.

3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**.

4 Sfiorare **Salva** per salvare la sveglia.

NOTA: Per modificare le impostazioni della sveglia, premere il **tasto Menu** nella schermata delle sveglie e selezionare **Impostazioni**.

Impostazione dell'orologio internazionale

L'orologio internazionale consente di impostare un elenco di città per consultare facilmente e velocemente l'ora in altri fusi orari.

1 Aprire l'applicazione **Sveglia/Orologio** e selezionare la scheda **Fusi orari** .

2 Toccare l'icona **Nuova città** (nella parte inferiore della schermata), effettuare una ricerca tra le città disponibili e selezionare la città desiderata.

Uso della calcolatrice

1 Dalla schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Calcolatrice** .

2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.

3 Per calcoli semplici, toccare la funzione desiderata (+, −, × o ÷) seguita da =.

NOTA: Per calcoli più complessi, toccare il **tasto Menu** ≡, selezionare **Calcolatrice scientifica**, quindi scegliere la funzione desiderata.

NOTA: Per visualizzare la cronologia dei calcoli precedenti, toccare il **tasto Menu** ≡, selezionare **Cronologia di calcolo**.

Aggiunta di un evento al Calendario

1 Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Calendario**.
2 Toccare e scegliere tra **Giorno**, **Settimana**, **Mese**, **Anno** o **Agenda** per modificare la visualizzazione mensile.
3 Toccare la data per la quale aggiungere un evento e toccare +.
4 Toccare il campo **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
5 Toccare il campo **Posizione** per inserire la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare il campo **Descrizione** e inserire i dettagli.
7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
8 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

Registratore

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

1 Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Registratore** .

2 Premere per avviare la registrazione.

3 Sfiorare per terminare la registrazione.

4 Sfiorare per ascoltare la registrazione.

NOTA: Toccare per accedere all'elenco delle registrazioni. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

Invio di una registrazione vocale

1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando .

2 Scegliere uno dei metodi disponibili per la condivisione.

Icona modalità di registrazione

Toccare questa icona per modificare la modalità di registrazione.

Pulsante Registrazione

Toccare questo tasto per iniziare la registrazione di un appunto vocale.

Pulsante Elenco

Selezionare questo pulsante per visualizzare un elenco delle registrazioni.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer è una soluzione office professionale per dispositivi mobili che consente agli utenti di visualizzare in modo semplice diversi tipi di documenti office, tra cui Word, Excel e PowerPoint, ovunque e in qualsiasi momento, utilizzando dispositivi mobili.

- Dalla schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** > **ThinkFree Viewer**.

Visualizzazione dei file

Gli utenti mobili possono visualizzare facilmente un'ampia varietà di tipi di file, inclusi i documenti Microsoft Office e Adobe PDF, direttamente sul dispositivo mobile. Durante la visualizzazione dei documenti con ThinkFree Viewer, gli oggetti e il layout rimangono inalterati rispetto ai documenti originali.

Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Dalla schermata principale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Google+** .

NOTA: Quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Hangout

L'applicazione **Hangout** consente di avere conversazioni via messaggio in tempo reale con i propri amici.

Per aprire l'applicazione Hangout

- Dalla schermata iniziale, selezionare il **tasto Applicazioni** > **Hangout** .

Uscita da Hangout

- Dall'elenco delle conversazioni, selezionare il **tasto Menu** > **Impostazioni** > **selezionare il proprio account Google** > **Esci**.

Chat con gli amici

1 Dalla schermata iniziale, selezionare il **tasto Applicazioni** > **Hangout** .

2 Sfiorare per visualizzare l'elenco dei contatti. L'elenco include tutti gli account Google aggiunti.

3 Selezionare l'amico con cui si desidera chattare e inserire il proprio messaggio.

4 Premere **Invia** .

Modalità Ospite

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini. Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate

impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

NOTA: Per utilizzare la modalità Ospite, è necessario impostare in anticipo la sequenza di blocco.

1 Selezionare > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** > **Modalità Ospite**.

2 Toccare l'interruttore Modalità Ospite per attivare questa modalità.

Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

1 Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Ricerca vocale** .

2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: Quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Download** .

QuickMemo

La funzione QuickMemo consente di creare appunti e di acquisire schermate. È possibile utilizzare QuickMemo per creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

1 Accedere alla funzione **QuickMemo** premendo entrambi i tasti del volume per un secondo quando si visualizza la schermata che si desidera acquisire.

OPPURE

OPPURE

Trascinare la barra di stato verso il basso e toccare nella Barra delle impostazioni rapide.

2 Creazione di appunti con le opzioni della barra degli strumenti.

3 Toccare nel menu Modifica per salvare gli appunti nell'album QuickMemo nella Galleria.

NOTA: Utilizzare la punta delle dita quando si utilizza la funzione QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

Uso delle opzioni di QuickMemo

In QuickMemo sono disponibili le opzioni descritte di seguito.

	Consente di scegliere uno sfondo.
	Annulla o ripristina le azioni precedenti.
	Consente di selezionare il tipo e il colore della penna e lo strumento di ritaglio.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Sfiorare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Consente di salvare gli appunti in **Galleria**.

Visualizzazione del QuickMemo salvato

Aprire la **Galleria** e selezionare l'album **QuickMemo**.

Radio FM

Il telefono dispone di una radio FM integrata, che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio. Per ascoltare la radio, dalla schermata Home, toccare > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Radio FM** .

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio.

1 Aprire l'applicazione Radio FM, quindi toccare > **Scansione**.

2 Durante la scansione automatica, toccare **Annulla** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.

Browser

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Internet consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

NOTA: Quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Browser** .

Utilizzo della barra degli strumenti Web

Tenere premuta la barra degli strumenti Web e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.

	Sfiorare per tornare indietro di una pagina.
	Sfiorare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il **tasto Indietro** , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Sfiorare per passare alla pagina iniziale.
	Sfiorare per aggiungere una nuova finestra.
	Sfiorare per accedere ai preferiti.

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare Vai sulla tastiera.

Apertura di una pagina

Per aprire una nuova pagina, toccare > .

Per accedere a una pagina aperta, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca vocale sul web

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Preferiti

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, toccare il **tasto Menu** > **Aggiungi ai preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare e selezionarne una.

Cronologia

Per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine recenti, toccare > scheda **Cronologia**. Per cancellare la cronologia, toccare il **tasto Menu** > **Cancella cronologia**.

Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Chrome** .

Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web o i criteri di ricerca e toccare Vai sulla tastiera.

Apertura di una pagina

Per aprire una nuova pagina, toccare > **+ Nuova scheda**.

Per accedere a una pagina aperta, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

Ricerca vocale sul web

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite.

NOTA: Questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome da altri dispositivi se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare schede aperte su altri dispositivi, toccare il **tasto Menu** > **Altri dispositivi**. Selezionare una pagina Web da aprire.

Aggiunta e visualizzazione dei preferiti

Per aggiungere i preferiti, toccare il **tasto Menu** > .

Per aprire una pagina web con segnalibri, toccare il **tasto Menu** > **Preferiti** e selezionare la pagina desiderata.

Accesso al menu Impostazioni

1 Nella schermata iniziale, premere > scheda **Applicazioni** (se necessario) > **Impostazioni** .

OPPURE

Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu** > **Impostazioni**.

2 Selezionare una categoria di impostazioni e configurare le impostazioni desiderate.

RETI WIRELESS

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

SUGGERIMENTO! Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router. È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: accedere alle impostazioni Wi-Fi e selezionare il **tasto Menu** > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

< Bluetooth >

Consente di attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth.

< Dati mobili >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< Impostazioni chiamate >

Segreteria – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

CHIAMATA EFFETTUATA

Numeri selezione fissa (FDN) – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

RICEZIONE CHIAMATA

Pop-up della chiamata vocale in entrata – Se si sceglie questa funzione, verrà visualizzato il pop-up della chiamata vocale in entrara, quando l'app è in uso.

Rifiuta chiamate – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra **Modalità rifiuto chiamata** o **Rifiuta chiamate da**.

Rifiuta con messaggio – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

Gestione privacy – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

Il pulsante Home risponde alla chiamata – Consente di premere il pulsante Home per rispondere a una chiamata in arrivo.

Deviazione chiamate – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

Auto risposta – Consente di attivare o disattivare la risposta automatica nella modalità viva voce.

CHIAMATA IN CORSO

Vibrazione alla connessione – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

TERMINA CHIAMATA

Salva numeri sconosciuti – Consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

Tasto PWR termina chiamata – Consente di impostare il dispositivo in modo da terminare una chiamata quando si preme il tasto di accensione/blocco.

ALTRO

Blocco chiamate – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

Durata chiamate – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Altre impostazioni chiamata GSM – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

ID chiamante: Consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata: Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

< Tethering & Reti >

TETHERING

Hotspot Wi-Fi – Consente di condividere la rete mobile tramite Wi-Fi e di configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

Tethering Bluetooth – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

Guida – Sfiorare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

RETE

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

Reti mobili – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

Applicazione SMS predefinita – Consente di selezionare l'applicazione di messaggistica predefinita.

VPN – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

DISPOSITIVO

< Suono >

PROFILI SUONO

Profili Suono – Consente di selezionare **Suono**, **Vibrazione** o **Silenzioso**.

Volumi – Consente di gestire il volume di **Suonerie**, **Notifiche**, **Feedback & Sistema touch**, **Musica**, **video**, **giochi e altri media**.

Modalità silenziosa – Consente di programmare la configurazione del profilo suoni su silenzioso. In questo modo sono impostati su silenzioso tutti i suoni ad eccezione delle sveglie e dei contenuti multimediali e l'impostazione consente di scegliere di attivare la suoneria per le chiamate ripetute o per le chiamate da contatti selezionati.

SUONERIE & VIBRAZIONE

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria delle chiamate in entrata.

Vibrazione chiamata in arrivo – Consente di impostare la vibrazione per la chiamata in arrivo.

Suoneria con vibrazione – Vibrazione per chiamate.

SISTEMA

Notifiche vocali – Lettura vocale automatica di chiamate in arrivo e messaggi.

Suono di notifica – Consente di impostare il suono delle notifiche.

Feedback & Sistema touch – Consente di impostare il feedback e il sistema touch per i **Toni della tastiera**, **Suoni tocco**, **Suoni di blocco schermo** e **Vibrazione al tocco**.

< Display >

SCHERMO

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Selezionare la luminosità **notturna** per impostare automaticamente la luminosità a 0% tra mezzanotte e le 06:00.

Timeout schermo – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

Effetto screen-off – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo.

Rotazione automatica – Consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

Daydream – Consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock.

CARATTERE

Tipo carattere – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

Dimensioni carattere – Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

< Sfondo >

Seleziona Launcher – Consente di impostare lo stile della schermata iniziale. Selezionare **EasyHome** per simulare l'esperienza di un feature phone.

SCHERMO

Tema – Consente di impostare il tema display del dispositivo.

Sfondo – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale. Selezionare lo sfondo da **Galleria**, **Sfondi animati**, **Foto** o **Galleria sfondi**.

Effetto scorrimento schermo – Consente di impostare l'effetto quando si trascina per modificare le schermate. Scegliere tra **Base**, **Brezza**, **Fisarmonica**, **Panorama**, **Carosello**, **Strato** e **Domino**.

Scorrimento continuo – Selezionare per impostare le schermate iniziali per lo scorrimento continuo, eliminando la necessità di scorrere indietro nella direzione opposta quando si raggiunge un'estremità.

Solo vista verticale – Selezionare per visualizzare sempre la schermata iniziale nel formato solo vista verticale.

DATA

Backup e ripristino della Home – Selezionare le configurazioni di backup e ripristino delle applicazioni o dei widget e i rispettivi temi.

CONSIGLI

Guida – Visualizza alcuni utili suggerimenti per la schermata iniziale.

< Blocco schermo >

SICUREZZA SCHERMO

Seleziona il blocco dello schermo – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Consente di impostare **Nessuno**, **Trascina**, **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

Sfondo – Selezionare lo sfondo per il blocco schermo da **Galleria** o **Galleria sfondi**.

Collegamenti – Consente di personalizzare i tasti di scelta rapida sul blocco schermo.

Informazioni di contatto per telefono perso – Visualizza le informazioni relative al proprietario sul blocco schermo in caso di smarrimento del telefono.

BLOCCO TIMER

Blocco timer – Consente di impostare il tempo di blocco dopo il timeout dello schermo.

Blocco istantaneo con tasto accensione – Consente di impostare il blocco schermo quando si premere il pulsante di accensione.

< Movimento >

TOC TOC

Funzione Toc Toc – Selezionare per attivare la funzione Toc Toc, che consente di attivare e disattivare lo schermo. Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo. Toccare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo. Per ottenere risultati ottimali, non spostare il telefono durante l'utilizzo della funzione Toc Toc.

RISPONDI ALLA CHIAMATA IN ARRIVO

Chiamata in arrivo in attesa – Capovolgere il dispositivo per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

ALTRI

Rimanda/Disattiva sveglia – Capovolgere il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.

Metti in pausa il video – Capovolgere il dispositivo per mettere in pausa il video.

Guida – Consente di ottenere informazioni sull'utilizzo delle funzioni di movimento del dispositivo.

SENSORE

Calibrazione sensore di movimento – Consente di migliorare la precisione del sensore di inclinazione e velocità.

< Archiviazione >

ARCHIVIO INTERNO – Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

SCHEDA SD – Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Sfiorare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura. Se non è presente alcuna scheda SD, selezionare **Installa scheda SD**. Toccare **Cancella scheda SD** se si desidera cancellare tutti i dati dalla scheda SD.

< Batteria >

INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria sono visualizzate in un'icona insieme alla percentuale di carica rimanente e il relativo stato. Toccare l'icona della carica della batteria per visualizzare la schermata relativa all'uso della batteria e controllare il livello e i dettagli dell'utilizzo. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

Percentuale della batteria sulla barra di stato – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

RISPARMIO ENERGETICO

Risparmio energetico – Toccare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa.

ATTIVARE RISPARMIO ENERGETICO

Attivare risparmio energetico – Consente di attivare il risparmio energetico quando la carica raggiunge un livello predefinito. Scegliere tra **Immediatamente**, **10% batteria**, **20% batteria**, **30% batteria** o **50% batteria**.

ELEMENTI DI RISPARMIO BATTERIA

Sincronizzazione automatica – Disattiva la funzione di sincronizzazione automatica.

Wi-Fi – Spegne la connessione Wi-Fi se i dati non sono in uso.

Bluetooth – Disattiva il Bluetooth se non è connesso a un dispositivo.

Vibrazione al tocco – Disattiva il feedback tattile.

Luminosità – Regola la luminosità.

Timeout schermo – Regola il timeout dello schermo.

Guida – Sfiorare per visualizzare le informazioni della Guida e i suggerimenti per il risparmio energetico.

< Applicazioni >

Utilizzare il menu **Applicazioni** per visualizzare i dettagli relativi alle applicazioni installate sul telefono, gestirne i dati e forzarne l'arresto.

Trascinare a destra e sinistra per selezionare una delle tre schede nella parte superiore dello schermo e visualizzare informazioni dettagliate sulle applicazioni **SCARICATE**, **IN ESECUZIONE** e **TUTTE**.

Selezionare un elemento per visualizzare maggiori informazioni, selezionare **Stop** (o **Termina**), poi **OK** per arrestarne l'esecuzione.

PERSONALE

< Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando l'impostazione **Sincronizza dati automaticamente**, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

< Modalità Ospite >

Utilizzare la modalità Ospite quando un altro utente utilizza il telefono. Tale utente potrà utilizzare soltanto le applicazioni selezionate per questa modalità. Una volta impostata, per passare alla modalità Ospite è sufficiente inserire la sequenza ospite nel blocco schermo, diversa dalla normale sequenza di sblocco. Per maggiori informazioni, selezionare **Guida**.

NOTA: Per utilizzare la modalità Ospite, impostare il blocco schermo su Sequenza. Gli ospiti possono anche utilizzare le applicazioni non preselezionate ma collegate a quelle preselezionate.

< Posizione >

Modo

Alta precisione – Utilizza GPS, Wi-Fi e reti locali per determinare la posizione.

Risparmio della batteria – Utilizza Wi-Fi e reti locali per determinare la posizione.

Solo i sensori del dispositivo – Utilizza GPS per determinare la posizione.

RICHIESTA DI POSIZIONE RECENTE

Visualizza le applicazioni che hanno recentemente richiesto informazioni sulla posizione.

SERVIZI DI LOCALIZZAZIONE

Consente di visualizzare le impostazioni di posizione di Google.

< Sicurezza >

CRITTOGRAFIA

Effettua crittografia cellulare – Consente di crittografare il telefono per motivi di sicurezza. Dopo l'attivazione della crittografia, sarà necessario inserire un PIN o una password ogni volta che si accende il telefono.

Cripta la Scheda SD – Consente di crittografare la scheda SD per motivi di sicurezza. Dopo l'attivazione della crittografia, la scheda non potrà essere utilizzata in altri dispositivi. Tutti i dati creati o aggiornati dopo la disattivazione della crittografia non saranno crittografati, mentre i dati crittografati in precedenza resteranno tali.

BLOCCO DELLLA SIM

Impostazioni blocco SIM – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o di modificarne il PIN.

PASSWORD

Digitazione visibile della password – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

AMMINISTRAZIONE DISPOSITIVO

Amministratori dispositivo – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

Origini sconosciute – Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

Verifica applicazioni – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

ARCHIVIO CREDENZIALI

Tipo di archiviazione – Mostra il tipo di archiviazione.

Credenziali di fiducia – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

Installa dalla memoria – Consente di installare certificati criptati.

Cancella archivio – Consente di rimuovere tutti i certificati.

< Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni **Lingua e immissione** per selezionare la lingua del testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

< Backup e ripristino >

BACKUP E RIPRISTINO

Backup dei miei dati – Esegue il backup dei dati dell'applicazione, delle password Wi-Fi e di altre impostazioni sui server di Google.

Account di backup – Consente di impostare l'account sul quale si desidera eseguire il backup dei dati.

Ripristino automatico – Quando si installa nuovamente un applicazione, ripristina i dati e le impostazioni memorizzate.

DATI PERSONALI

Ripristino dati di fabbrica – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati.

SISTEMA

< Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

< Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **Accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

< Connessione PC >

CONNESSIONE USB

Seleziona il metodo di connessione USB – Consente di impostare la modalità predefinita per la connessione del telefono a un computer tramite un cavo USB. Scegliere tra **Carica telefono**, **Media sync (MTP)**,**Tethering**, **Software LG** e **Invia immagini (PTP)**.

Chiedi al momento della connessione – Selezionare questa opzione per confermare il tipo di connessione USB al momento del collegamento con il computer.

Guida – Consente di visualizzare le informazioni sulle impostazioni di connettività.

SOFTWARE LG

PC Suite – Selezionare per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi. La rete Wi-Fi deve essere connessa a LG PC Suite tramite una connessione Wi-Fi.

Guida – Guida per il software LG.

< Stampa >

Consente di stampare il contenuto di una particolare schermata (come le pagine Web visualizzate in Chrome) con una stampante collegata alla stessa rete Wi-Fi alla quale è collegato il vostro dispositivo Android.

< Info sul telefono >

Questo menu consente di gestire gli aggiornamenti del software e di visualizzare diverse informazioni relative al dispositivo.

Nome del telefono – Consente di modificare il nome del telefono. Si tratta del nome del telefono per Bluetooth, Wi-Fi Direct, ecc.

Centro aggiornamenti – Consente di visualizzare gli aggiornamenti per applicazioni e software forniti da LG Electronics.

Rete – Consente di visualizzare la rete, il tipo e la potenza della rete, lo stato del servizio, lo stato del roaming, lo stato della rete mobile e l'indirizzo IP.

Stato – Consente di visualizzare numero di telefono, MIN, versione PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Batteria – Consente di visualizzare lo stato della batteria, il livello della batteria e le informazioni sull'utilizzo della batteria.

Informazioni sull'hardware – Consente di visualizzare il numero di modello, il tempo di attività, il codice della data di garanzia, l'indirizzo MAC Wi-Fi e l'indirizzo Bluetooth.

Informazioni sul software – Consente di visualizzare la versione Android, la versione baseband, la versione kernel, il numero di costruzione e la versione software.

Informazioni legali – Consente di visualizzare gli accordi sui diritti delle applicazioni LG, le licenze open source e le informazioni legali su Google.

Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo.

NOTA: Per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

1. Accedere al sito Web www.lg.com e selezionare il paese desiderato.
2. Accedere a **Assistenza** > **ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulare LG** > **Selezionare il modello**

   o

   Accedere a **Assistenza** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
3. Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

Nota: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione software PC "LG PC Suite".

Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

1. Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
2. Quando viene visualizzato **Seleziona il metodo di connessione USB**, selezionare **Software LG**.
3. Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
4. Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
5. Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

NOTA: Per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare rifermento alle pagine precedenti.

Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

1. Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
2. Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
3. Nel menu principale, selezionare **Dispositivo** > **Importa da dispositivo** > **Importa contatti**.
4. Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
5. Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
6. Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
7. Fare clic su **OK**.
8. Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
9. In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
10. Fare clic su **OK**.

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://www.lg.com/common/index.jsp → e selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

NOTA: LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono cellulare: **Impostazioni** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

NOTA: i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

NOTA: questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo www.lg.com.
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web http://opensource.lge.com/

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

Caricabatterie da viaggio

Batteria

Guida rapida di avvio

Cavo dati

NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore scheda SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. Se questo si verifica, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
BT Dispositivi Bluetooth	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
Dati Backup dei contatti	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™.
Dati Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
Dati Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il **tasto Menu** e selezionando **Cartelle** per sceglierne una.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Servizio Google™ Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
Servizio Google™ Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
Funzione telefono Email	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
Funzione telefono Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.
Funzione telefono Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
Funzione telefono Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalvare ogni numero. Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa: 1. Nella schermata iniziale premere l'icona **Telefono** . 2. Comporre il numero, quindi premere il **tasto Menu** . 3. Toccare **Aggiungi pausa 2 sec** o **Aggiungi pausa**.
Funzione telefono Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Sfiorare **Impostazioni** > **Blocco schermo**. 3. Toccare **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco. 4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma. **Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco.** È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	**Se la sequenza è stata dimenticata:** Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa. **Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.**
Funzione telefono Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata iniziale, premere il **tasto Menu** e premere **Impostazioni**. 2. Sfiorare **Lingua e immissione** > **Lingua**. 3. Sfiorare la lingua desiderata.
Funzione telefono VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
Funzione telefono Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Sfiorare **Impostazioni** > scheda **Display**. 3. Toccare **Timeout schermo**. 4. Sfiorare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore destra dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	1. Nella schermata iniziale premere il **tasto Menu** . 2. Toccare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **SCARICATE**. 3. Sfiorare l'applicazione, quindi sfiorare **Disinstalla**.

Categoria Sotto-categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.
Funzione telefono Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	Sì. Nelle impostazioni della sveglia, selezionare il brano come sveglia.
Funzione telefono Sveglia	La sveglia suona anche se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
Funzione telefono Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
Soluzione di recupero Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

SLOVENŠČINA

Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Google Play™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

Kazalo vsebine

Smernice za varno in učinkovito uporabo 5

Pomembno obvestilo 14

Spoznavanje telefona 19
Pregled telefona 19
Namestitev kartice SIM in baterije..... 21
Polnjenje telefona..... 23
Uporaba pomnilniške kartice..... 24
Zaklepanje in odklepanje zaslona..... 25
Knock Code..... 26
Vklopite zaslon 26
Preklapljanje med aplikacijami in zapiranje aplikacij 27

Osnovni zaslon..... 28
Nasveti za uporabo zaslona na dotik 28
Osnovni zaslon..... 29
Prilagajanje osnovnega zaslona 30
Obvestila..... 31
Hitre nastavitve 32
Ikone obvestil v vrstici stanja..... 33
Tipkovnica na zaslonu..... 34
Vpisovanje posebnih znakov 34

Nastavitev Googlovega računa 35
Ustvarjanje Googlovega računa..... 35
Prijava v Googlov račun..... 35

Povezovanje z omrežji in napravami .. 36
Wi-Fi 36
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi 36
Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi..... 36
Bluetooth 37
Povezava z računalnikom prek kabla USB 38

Klici 40
Klicanje 40
Klicanje kontaktov..... 40
Sprejem in zavrnitev klica 40
Če je zaslon zaklenjen/odklenjen..... 40
Prilagoditev glasnosti med klicem..... 41
Drugi klic..... 41
Ogled dnevnikov klicev 41
Nastavitve klicev 42

Imenik 43
Iskanje stika..... 43
Dodajanje novega stika..... 43
Priljubljeni kontakti..... 43
Ustvarjanje skupine..... 44

Sporočila 45
Pošiljanje sporočila..... 45
Način ogleda 46
Spreminjanje nastavitev sporočil..... 46

E-pošta 47
Upravljanje e-poštnega računa 47
Upravljanje map računa 47
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte 48

Večpredstavnost 49
Fotoaparat 49
Spoznavanje iskala 49
Uporaba naprednih nastavitev 50
Hitro fotografiranje 51
Po zajemu fotografije 51
Ogled shranjenih fotografij 52
Videokamera 53
Spoznavanje iskala 53
Uporaba naprednih nastavitev 54
Snemanje kratkega videoposnetka 55
Po končanem snemanju 55
Predvajanje shranjenih videoposnetkov 55
Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka 55
Galerija 56
Ogled slik 56
Predvajanje videoposnetkov 56
Urejanje fotografij/videoposnetkov 57
Brisanje slik 57
Nastavitev fotografije za ozadje 57
Videoposnetki 57
Predvajanje videoposnetka 57
Glasba 59
Predvajanje skladbe 59

Pripomočki 62
Alarm/Ura 62
Uporaba kalkulatorja 62
Dodajanje dogodka v koledar 63
Diktafon 63
ThinkFree Viewer 65
Google+ 65
Hangouts 65
Način gostovanja 66
Glasovno iskanje 66
Prenosi 67
QuickMemo 67
FM radio 69
Iskanje postaj 69

Splet 70
Internet 70
Uporaba orodne vrstice za splet 70
Ogled spletnih strani 70
Odpiranje strani 71
Glasovno iskanje po spletu 71
Zaznamki 71
Zgodovina 71
Chrome 71
Ogled spletnih strani 71
Odpiranje strani 72
Glasovno iskanje po spletu 72
Sinhroniziranje z drugimi napravami 72
Dodajanje in ogled zaznamkov 72

Nastavitve 73
Dostop do menija z nastavitvami..... 73
BREZŽIČNA OMREŽJA..... 73
NAPRAVA..... 76
ZASEBNO 80
SISTEM 83

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite) 85

Posodobitev programske opreme telefona 88

O priročniku za uporabo..... 90
O priročniku za uporabo..... 90
Blagovne znamke..... 91

Dodatna oprema 92

Odpravljanje težav 93

Pogosta vprašanja 97

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščeni LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D160 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 1,120 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,788 W/kg (10 g).

- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

Skrb za izdelek in vzdrževanje

⚠ OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom naprave. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za napravo, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.

- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanjost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja bi lahko povzročil neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

Učinkovita uporaba telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 ºC do 40 ºC, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Preprečevanje poškodb sluha

Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

OPOMBA: Previsoka glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščeni storitveni center.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljaje na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavrzite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščeni servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitev izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

IZJAVA O SKLADNOSTI

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-D160** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na **http://www.lg.com/global/declaration**

Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KAKO POSODOBITI PAMETNI TELEFON

Dostop do najnovejših izdaj vdelane programske opreme, novih funkcij programske opreme in izboljšav.

- **Posodobite pametni telefon brez računalnika. Izberite Središče za posodobitve > Software update.**
- **Posodobite pametni telefon tako, da ga priklopite na računalnik.** Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite http://www.lg.com/common/index.jsp in izberite svojo državo in jezik.

Odstranjevanje stare naprave

1 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.

2 S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagate preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

3 Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

1 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.

2 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.

3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagate preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.

4 Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.

Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

Odstranjevanje aplikacij:

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** > **Aplikacije**.

2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.

3 Tapnite **Odstrani**, nato tapnite **OK**, da potrdite.

2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije med polnjenji izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijsko komunikacijo, ko je ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.

Preverjanje ravni napolnjenosti baterije:

- Na osnovnem zaslonu tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Baterija**.

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Na osnovnem zaslonu tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

3. Pred nameščanjem odprtokodne aplikacije in operacijskega sistema (OS)

⚠ **OPOZORILO**

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

⚠ **OPOZORILO**

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

4. Uporaba zaklepa zaslona

Nastavite zaklepanje zaslona, če želite telefon zaščititi in preprečiti nepooblaščeno uporabo. Na osnovnem zaslonu tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Brez**, **Povleci**, **Knock Code**, **Vzorec**, **PIN**, ali **Geslo**. Če izberete Vzorec, boste pozvani, da ustvarite rezervno kodo PIN kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite zaklep zaslona.

Pozori: preden nastavite zaklep zaslona, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem zaklepa zaslona.

⚠ OPOZORILO

Previdnostni ukrepi pri uporabi zaklepa zaslona.

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen zaklep zaslona ste nastavili. Če 5-krat uporabite napačen zaklep zaslona, ne boste mogli dostopiti v telefon. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

Če se zaklepa zaslona ne morete spomniti:

< Če ste pozabili vzorec >

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Potem se morate ali vpisati s svojim Googlovim računom ali vpisati rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

< Če ste pozabili PIN ali geslo >

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

Pozor: s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

⚠ OPOZORILO

S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

1 Izklopite telefon.
2 Pritisnite in držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** in **tipko za znižanje glasnosti** .
3 Spustite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**, ko se prikaže logotip LG.
4 Znova pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** v roku 3 sekund.
5 Ko se prikaže zaslon za ponastavitev na tovarniške nastavitve, spustite vse tipke.
6 S **tipkami za glasnost** označite **Da** in za potrditev pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** .
7 Vaš telefon bo izvedel ponastavitev tovarniških nastavitev.

6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Aplikacije zaustavite tako:

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** > **Aplikacije** > **SE IZVAJA**.
2 Tapnite izbrano aplikacijo in tapnite **Ustavi**, da jo zaustavite.

7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov Sinhroniziranje medijev (MTP)

1 Telefon s svojim računalnikom povežete s kablom USB, ki je bil priložen k telefonu.

2 Na zaslonu telefona se bo pojavil seznam načinov povezave USB. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.

3 Na računalniku izberite možnost **Odpri napravo za ogled datotek**. Nato si lahko ogledate medijsko vsebino na svojem računalniku in prenesete datoteke.

4 Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona ali obratno.

5 Vrstico stanja povlecite navzdol in tapnite **USB je priključen** > **Napolnite telefon**.

6 Prekinite povezavo USB s svojim telefonom.

8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

9. Če zamrzne zaslon

Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:

Za ponovni zagon telefona pritisnite in 10 sekund držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** .

Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

Pregled telefona

Slušalka

Senzor bližine

Tipki za glasnost

Tipka Domov
Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.

Tipka Nazaj
Vrnitev na prejšnji zaslon.

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje
Izklopite/vklopite telefon, zaklenite/odklenite zaslon, vklopite ali izklopite letalski način ali spremenite zvonjenje.

Tipka Meni
Prikaže razpoložljive možnosti.

OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.

⚠ OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete LCD-zaslon in okvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

Tipki za glasnost

- **Na osnovnem zaslonu:** uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- **Med klicem:** uravnavanje glasnosti slušalke.
- **Med predvajanjem zvočnega/ videoposnetka:** neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

3,5 mm priključek za slušalke

Mikrofon

Vrata za polnilnik/USB

OPOMBA: Pazite, da ne boste med klicem z roko blokirali mikrofona.

Pokrovček na hrbtni strani

Baterija

Objektiv fotoaparata

Reža za kartico MicroSD

Reža za kartico SIM

Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite.

1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

2 Kartico SIM potisnite v ustrezno režo, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilen položaj (2).

4 Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).

Polnjenje telefona

Priključek za polnilnik/vrata USB so na spodnjem delu telefona. En konec kabla USB za polnjenje vstavite v telefon, drugega pa v stensko vtičnico.

OPOMBA:

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

Uporaba pomnilniške kartice

Preden kartico SD odstranite, se v meniju Pomnilnika prepričajte, da ste jo izpneli.

1 Odstranite pokrov na hrbtni strani.

2 Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

OPOMBA: V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.

Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

OPOMBA: Pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

1 Pritisnite , da odprete seznam aplikacij.

2 Pomaknite se do možnosti **Nastavitve** > **Spomin**.

3 Pritisnite **Odpni kartico SD**.

4 Pritisnite **Izbriši SD kartico** > **Izbriši SD kartico** > **Izbriši vse**.

5 Če ste nastavili vzorec za zaklep, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za **vklop/izklop/zaklepanje** .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

Knock Code

Izklopljen zaslon lahko odklenete tako, da tapnete ustrezno območje in zaporedje.

Aktiviranje funkcije Knock Code

1 Pritisnite > > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.

2 Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek izbire zaporedja za odklepanje. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite zaporedje za odklepanje.

NASVET: dvotapnite za vklop zaslona, ko Knock Code ni v uporabi.

Vklopite zaslon

Zaslon lahko vklopite/izklopite tako, da ga enostavno dvotapnete.

Vklop funkcije Vklopite zaslon

1 Pritisnite > > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Poteze**.

2 Izberite možnost **Zaslon je vklopljen/Izklop**.

Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.

OPOMBA: ob vklapljanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklapljanje v žepu ali torbi.

Preklapljanje med aplikacijami in zapiranje aplikacij

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se odprte aplikacije še naprej izvajajo, tudi ko odprete dodatno aplikacijo. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte aplikacije. Odprtih imate lahko več aplikacij in preklapljate med njimi. Android upravlja vse aplikacije, jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

Preklapljanje med aplikacijami

- Pridržite **tipko Domov** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij. Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti.
- Če želite s seznama odstraniti aplikacijo, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno.

Zaustavitev/zapiranje aplikacije

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni** in nato tapnite **Sistemske nastavitve.** > **Aplikacije**.

2 Tapnite na enega od zavihkov na vrhu zaslona, izberite želeno aplikacijo in jo zaprite z možnostjo **Zaustavitev** (ali **Ustavi**).

Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

Pritisk ali tap – Z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

Dotik in držanje – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da ga tapnete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

Vlečenje – Za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko prestavljate elemente na osnovnem zaslonu.

Vlečenje ali drsanje – Povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

Dvojni tap – Z dvojnim tapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike ali zemljevida lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvojnim tapom.

Približati za povečavo – Približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

Sukanje zaslona – V številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

OPOMBA:

- Če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

Osnovni zaslon

Za ogled različnih plošč osnovnega zaslona povlecite s prstom v levo ali desno. Vsako ploščo lahko prilagodite s prednaloženimi ali naloženimi aplikacijami, prenosi, pripomočki in ozadji.

Vrstica stanja

Prikazuje informacije o stanju telefona, vključno z uro, močjo signala, stanjem baterije in ikonami obvestil.

Widget

Pripomočki so aplikacije, ki vsebujejo same sebe, do njih pa lahko dostopate na zaslonu z aplikacijami, osnovnem zaslonu ali razširjenem osnovnem zaslonu. Pripomoček je drugače kot bližnjica prikazan kot aplikacija na zaslonu.

Ikone aplikacij

Tapnite ikono (aplikacije, mape itd.), če jo želite odpreti in uporabljati.

Indikator lokacije

Označuje, kateri domači zaslon si ogledujete.

Območje s hitrimi gumbi

Omogoča dostop do funkcij na katerem koli osnovnem zaslonu z enim dotikom.

Hitre tipke se nahajajo na dnu osnovnega zaslona. Hitre tipke omogočajo preprost dostop z enim tapom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.

OPOMBA: Ikono dodate tako, da jo pridržite, povlečete v vrstico s hitrimi gumbi in spustite. Ikono odstranite tako, da jo povlečete iz vrstice s hitrimi gumbi.

Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, prenosov, pripomočkov ali ozadij. Za udobnejšo uporabo telefona lahko na osnovni zaslon dodate svoje najljubše aplikacije in pripomočke.

Dodajanje elementov na osnovni zaslon:

1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.

2 Tapnite želen zavihek. Izberite med možnostma **Aplikacije** ali **Widgets**.

3 Izbrano ikono aplikacije potegnite na želeno lokacijo in dvignite prst.

Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- Ikone, ki jo želite odstraniti, se dotaknite in jo pridržite ter potegnite do ter jo spustite.

NASVET! Če želite ikono aplikacije na osnovni zaslon dodati z zaslona Aplikacije, pridržite aplikacijo, ki jo želite dodati, in jo povlecite na želeno mesto.

NASVET! Uporaba map

Za boljšo organiziranost lahko imate v mapi več ikon aplikacij. Na osnovnem zaslonu eno ikono spustite na drugo in ustvarila se bo mapa, v kateri bosta obe ikoni.

Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprosti s trenutnega položaja in jo spustite na zaslon.
V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .

2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite želeno obliko in velikost ikone.

3 Tapnite **Ok**, da shranite spremembo.

Obvestila

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme pa tudi na dogodke v teku, na primer prenose videa.

Na plošči z obvestili si lahko ogledate trenutno stanje telefona in čakajoča obvestila.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

OPOMBA: Razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.

Hitre nastavitve

S hitrimi nastavitvami lahko preprosto preklapljate nastavitve, kot je brezžična povezava, upravljate svetlost zaslona in še več. Za dostop do hitrih nastavitev odprite ploščo z obvestili. Vrstica hitrih nastavitev se nahaja na vrhu plošče z obvestili.

Preurejanje elementov hitrih nastavitev na plošči z obvestili

Vrstico hitrih nastavitev povlecite v desno in tapnite . Pridržite ob elementih, ki jih želite premakniti in povlecite na izbrano lokacijo. Tapnite potrditveno polje ob vsakem elementu, da jih dodajte v vrstico hitrih nastavitev.

OPOMBA: Za neposreden vstop v meni njihovih nastavitev pridržite ikono na vrstici hitrih nastavitev.

Ikone obvestil v vrstici stanja

Ikone obvestil so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.

V spodnji tabeli so naštete najpogostejše ikone.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Ni signala		Baterija je polna
	Letalski način		Baterija se polni
	Povezan z omrežjem Wi-Fi		Prenos podatkov
	Žične slušalke		Nalaganje podatkov
	Klic v teku		Pridobivanje podatkov GPS
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a		Zgrešeni klic
	Sinhroniziranje podatkov		Bluetooth je vključen
	Novo sporočilo v Gmailu		Sistemsko opozorilo
	Novo sporočilo klepetalnice Hangouts		Alarm je nastavljen
	Novo sporočilo SMS ali MMS		Nova glasovna pošta
	Predvajanje glasbe		Zvonjenje je utišano
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB		Vključeno je varčevanje z energijo

OPOMBA: Mesta ikon v vrstici stanja se lahko razlikujejo odvisno od funkcije, lastnosti in uporabljenih aplikacij.

Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

?123 abc Tapnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

Tapnite, da odprete nastavitve tipkovnice LG.

Pritisnite, da vnesete presledek.

Pritisnite, da se v polju za sporočilo premaknete v novo vrstico.

Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

Vpisovanje posebnih znakov

Tipkovnica LG vam med pisanjem besedila omogoča vpisovanje posebnih znakov (npr. “á”). Če želite npr. vpisati “á”, pridržite tipko “a”, dokler se ne prikažejo še dodatni znaki. Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

OPOMBA: Simbol v zgornjem desnem kotu tipke pove, da so za to tipko na voljo dodatni znaki.

Nastavitev Googlovega računa

Ko s telefonom prvič odprete Googlovo aplikacijo, se boste morali prijaviti z obstoječim Googlovim računom. Če Googlovega računa nimate, boste pozvani, da ga ustvarite.

Ustvarjanje Googlovega računa

1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete zaslon aplikacije.

2 Tapnite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun** > **Google** > **Nov**, da zaženete čarovnika za nastavitev storitve Gmail.

3 Tapnite besedilno polje, da odprete tipkovnico na dotik, ter vnesite ime in uporabniško ime za Googlov račun Ko vnesete besedilo, na tipkovnici tapnite **Naslednji**, da se pomaknete na naslednje polje.

4 Ko vpišete svoje ime in uporabniško ime, tapnite . Vaš telefon se bo nato povezal z Googlovimi strežniki in preveril razpoložljivost uporabniškega imena.

5 Vnesite in ponovite geslo. Nato sledite navodilom in vnesite obvezne in neobvezne podatke o računu. Počakajte, da strežnik ustvari račun.

Prijava v Googlov račun

1 Na nastavitvenem zaslonu Googllovega računa tapnite **Obstoječ**, vpišite svoj e-poštni naslov in geslo in nato tapnite .

2 Potem ko se vpišete, lahko uporabljate Gmail in Googlove storitve.

3 Ko ste v telefonu nastavili Googllov račun, se bo ta samodejno sinhroniziral z vašim Googlovim računom v spletu (odvisno od vaših nastavitev sinhronizacije).

Po prijavi lahko na telefonu uporabljate Gmail in Play Store; varnostno kopirate svoje nastavitve v Googlove strežnike in uporabljate ostale Googlove storitve.

Povezovanje z omrežji in napravami

Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.

Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

OPOMBA: Če ste izven območja omrežja Wi-Fi ali imate izklopljen Wi-Fi, vam bo mobilni operater za prenos podatkov morda zaračunal dodatne pristojbine.

Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** > **Wi-Fi**.

2 Tapnite stikalo za vklop Wi-Fi in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.

3 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
- Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)

4 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje vaše povezave z Wi-Fi-omrežjem.

Bluetooth

Bluetooth vam omogoča skupno rabo podatkov z ostalimi napravami z omogočenim Bluetoothom in povezavo s slušalkami Bluetooth.

OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Svoj telefon morate združiti z drugo napravo, preden ga z njo povežete.

1. Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** > **Bluetooth**.
2. Tapnite stikalo , da vklopite Bluetooth.
3. Tapnite potrditveno polje ob imenu vašega telefona, da bo viden ostalim napravam Bluetooth.
4. Prikazal se bo seznam naprav, ki so na voljo. Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.
5. Odvisno od vrste naprave boste morda morali vpisati enaki kodi, potrditi enaki kodi ali pa se bosta napravi samodejno združili.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

OPOMBA: Nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksen PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth

1 V ustrezni aplikaciji ali aplikaciji **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.

2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

OPOMBA: Način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** > **Bluetooth**.

2 Tapnite stikalo , da vklopite Bluetooth.

3 Tapnite potrditveno polje ob imenu vašega telefona, da bo viden ostalim napravam Bluetooth.

OPOMBA: Če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, tapnite **tipko Meni** > **Časovna omejitev za vidnost**.

4 Tapnite **Sprejmi**, da potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, s katerimi lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB, priloženega telefonu.

2 Na zaslonu telefona se bo pojavil seznam načinov povezave USB. Lahko greste tudi v **Sistemske nastavitve.** > **PC povezava** > **Izberi metodo povezave USB** > **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.

3 Zdaj si lahko ogledate medijsko vsebino na svojem računalniku in prenesete datoteke.

Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.

1 S kablom USB priklopite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.

2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.

3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.

4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).

5 Izberite želene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.

6 Začnite sinhronizacijo.

- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.

Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.

Klicanje

1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete tipkovnico za klicanje.
2 Preko tipkovnice vnesite številko. Če želite številko izbrisati, tapnite .
3 Če želite opraviti klic, tapnite .
4 Če čelite klic končati, tapnite .

NASVET! Znak "+" za mednarodne klice vnesete tako, da pridržite 0 +.

Klicanje kontaktov

1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.
2 Premaknite se po imeniku ali tapnite polje **Iskanje kontakta** in vpišite ime kontakta. Prav tako se lahko pomikate vzdolž abecedne vrstice na desni strani zaslona.
3 Za klicanje na seznamu tapnite ob imenu izbranega kontakta.

Sprejem in zavrnitev klica

Če je zaslon zaklenjen/odklenjen

- Če želite odgovori dohodni klic, povlecite v katero koli smer.
- Če želite zavrniti dohodni klic, povlecite v katero koli smer.

NASVET! Zavrni s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

Prilagoditev glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

Drugi klic

1 Med prvim klicem tapnite **tipko Meni** , pritisnite **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih številk si lahko ogledate tako, da tapnete , lahko pa po kontaktih iščete tako, da tapnete in izberete kontakt, ki ga želite poklicati.

2 Če želite opraviti klic, tapnite .

3 Vaš prvi klic je zadržan.

4 Tapnite , če želite vzpostaviti konferenčni klic.

5 Če želite končati aktivne klice, tapnite .

OPOMBA: Vsak opravljen klic se zaračuna.

Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu tapnite in izberite zavihek **Zgodovina klicev** . Prikazal se bo seznam vseh izhodnih, dohodnih in zgrešenih klicev.

NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Tapnite **tipko Meni** , nato tapnite **Izbriši vse**, da izbrišete vse shranjene elemente ali tapnite **Izbriši**, da izbrišete posamezne elemente.

Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

1 Na osnovnem zaslonu tapnite .

2 Tapnite **tipko Meni** .

3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

Imenik

V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

Iskanje stika

1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.

2 Tapnite polje **Iskanje kontakta** in vpišite ime stika. Prav tako se lahko pomikate vzdolž abecedne vrstice na desni strani zaslona.

Dodajanje novega stika

1 Na osnovnem zaslonu tapnite in vnesite številko novega stika.

2 Tapnite > **Nov kontakt**.

3 Če želite novemu stiku dodati sliko, tapnite . Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.

4 Tapnite na vrhu zaslona in izberite račun, v katerega želite shraniti stik.

5 Tapnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.

6 Tapnite **Shrani**.

Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

Dodajanje kontakta med priljubljene

1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.

2 Tapnite stik, da si ogledate podrobnosti.

3 Tapnite zvezdico, ki je desno ob imenu stika. Zvezdica se obarva rumeno.

Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.

2 Tapnite zavihek in izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.

3 Tapnite zvezdico, ki je desno ob imenu stika. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

Ustvarjanje skupine

1 Na osnovnem zaslonu tapnite , da odprete imenik.

2 Tapnite zavihek **Skupine**, nato tapnite **tipko Meni** > **Nova skupina**.

3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.

4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

OPOMBA: Če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.

Sporočila

Telefon združuje besedilna in večpredstavnostna sporočila v enem intuitivnem in preprostem meniju.

OPOMBA: Sporočilo LG je treba nastaviti v privzeti aplikaciji SMS. V nasprotnem primeru bodo nekatere funkcije sporočanja omejene.

Pošiljanje sporočila

1 Tapnite na osnovnem zaslonu in nato še , da napišete novo sporočilo.

2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

OPOMBA: Vsa poslana sporočila so plačljiva.

3 Tapnite polje za sporočilo in začnite pisati sporočilo.

4 Tapnite **tipko Meni** za dostop do možnosti za sporočila.

NASVET! Če želite pripeti datoteko, ki jo želite poslati skupaj s sporočilom, lahko tapnete ikono .

5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.

6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

⚠ **OPOZORILO**

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

Način ogleda

Neprebrana sporočila se nahajajo na vrhu. Ostala sporočila, izmenjana z drugo osebo, so prikazana v nitih in kronološko za lažji pregled pogovora.

Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Odprite aplikacijo **Sporočila** in tapnite **tipko Meni** > **Nastavitve**.

E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. Aplikacija E-pošta podpira naslednje vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo E-pošta, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika. Če ste dodali več računov, lahko med njimi preklapljate.

Dodajanje e-poštnega računa:

- Odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite **tipko Meni** > **Nastavitve** > **Dodaj račun**.

Spreminjanje nastavitev e-poštnega računa:

- Odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite **tipko Meni** > **Nastavitve**. Nato tapnite **Splošne nastavitve** za konfiguracijo nastavitev vseh računov ali tapnite posamezen račun, da konfigurirate nastavitve samo tega računa.

Brisanje e-poštnega računa:

- Odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite **tipko Meni** > **Nastavitve** > **tipka Meni** > **Odstrani račun** > tapnite račun > **Odstrani** > **Da**.

Upravljanje map računa

Odprite aplikacijo **E-pošta** in tapnite **tipko Meni** > **Mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

Sestavljanje in pošiljanje sporočila

1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .

2 Vnesite naslov želenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.

3 Za kopiranje prejemnikov tapnite polje **Kp/Skp**. Tapnite , če želite pripeti datoteke.

4 Tapnite na polje za sporočilo in vpišite svoje sporočilo.

5 Tapnite , če želite poslati sporočilo.
Če niste povezani z omrežjem in delate na primer v načinu V letalu, se poslana sporočila shranijo v mapo Odpošlji, dokler znova ne vzpostavite povezave z omrežjem. Če v mapi Odpošlji čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu Računi.

NASVET! Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem (odvisno od vaših nastavitev zvoka in vibriranja).

Fotoaparat

Če želite odpreti aplikacijo fotoaparata, tapnite **Fotoaparat** na osnovnem zaslonu.

Spoznavanje iskala

1. **Nastavitve** – Tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
2. **Video način** – Tapnite za preklop v video način.
3. **Zajemi** – Zajem fotografije.
4. **Galerija** – Tapnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in shranjene fotografije prikažete v načinu fotoaparata.

OPOMBA: Kapaciteta pomnilnika je odvisna od konfiguracije nastavitev fotoaparata.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite ⚙, da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite **tipko Nazaj** ⮌.

	Na ta način lahko slikate z glasovnim ukazom. Izgovorite **Cheese**, **Smile**, **Whisky**, **Kimchi** ali **LG**, da posnamete fotografijo.
	To določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki.
W2M	Izberete lahko velikost slike.
AUTO	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparat. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
AWB	Izboljša nivo beline v različnih svetlobnih pogojih.
	Fotografijam doda barvne učinke.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcije je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje z geografskimi podatki, si lahko slike ogledate na zemljevidu.
	Izberite zvok sprožilca.
	S pritiskom na tipki za glasnost izberete želeno dejanje. Izbirate lahko med **Zajemi** ali **Povečava**.
	Izberite mesto, kamor želite fotografije shraniti.

	Tapnite to ikono, ko želite izvedeti, kako funkcija deluje. Prikazala se bodo kratka navodila.
	Ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata.

NASVET!

- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitev beline, barvni učinek, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavitev je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju menija nastavitev spreminja predogled.

Hitro fotografiranje

1 Odprite aplikacijo **Fotoaparat**.

2 Držite telefon v vodoravnem položaju in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.

3 Če želite zajeti fotografijo, tapnite .

Po zajemu fotografije

Tapnite predogled slike na dnu zaslona in prikazala se bo zadnja zajeta fotografija. Za ogled fotografije izberite Galerijo.

	Tapnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.
	Tapnite, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite to možnost, če želite izbrisati fotografijo.

NASVET! Če imate na telefonu nameščen račun za družabno omrežje, lahko svojo fotografijo objavite v svojem družabnem omrežju.

OPOMBA: Med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

Tapnite **tipko Meni** ☰, da odprete naslednje napredne možnosti.

Sliko nastavi za – Tapnite, če želite fotografijo uporabiti kot **Fotografija za kontakt**, **Ozadje za začetni zaslon**, **Ozadje za zaklenjen zaslon** ali **Ozadje**.

Premakni – Tapnite, če želite fotografijo premakniti v drug album.

Kopiraj – Tapnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

Kopiraj v pladenj izrezkov – Tapnite, če želite fotografijo kopirati in jo shraniti v pladenj izrezkov.

Preimenuj – Tapnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

Zasukaj v levo/desno – tapnite, če želite fotografijo zavrteti v levo ali desno.

Obreži – Tapnite, če želite obrezati fotografijo.

Urejanje – Tapnite, če želite urediti fotografijo.

Diaprojekcija – Prikaže diaprojekcijo vseh vaših fotografij.

Dodaj lokacijo – Fotografiji doda informacijo o lokaciji.

Podrobnosti – Prikaže informacije o fotografiji.

Ogled shranjenih fotografij

Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Tapnite predogled slike na dnu zaslona in prikazala se bo galerija.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).

Videokamera

Če želite odpreti video kamero, na osnovnem zaslonu tapnite **Fotoaparat** , nato tapnite , da preklopite v način snemanja.

Spoznavanje iskala

1. **Nastavitve** – Tapnite, da odprete meni z nastavitvami.
2. **Način fotoaparata** – Tapnite za preklop v način fotografiranja.
3. **Rec** – Začne s snemanjem.
4. **Galerija** – Tapnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si shranjene videoposnetke ogledate v načinu za videoposnetke.

OPOMBA: Med snemanjem videa lahko povečavo uporabite tako, da na zaslon postavite dva prsta in ju stisnete.

Uporaba naprednih nastavitev

V iskalu tapnite ⚙, da odprete napredne možnosti. Ko izberete možnost, tapnite **tipko Nazaj** ⇦.

WVGA	Tapnite za nastavitev velikosti posnetega videoposnetka (v slikovnih pikah).
	To določa in uravnava količino sončne svetlobe v videoposnetku.
AWB	Izboljša nivo beline v različnih svetlobnih pogojih.
	Izberite barvni učinek za svoj videoposnetek.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona za shranjevanje s podatki GPS. **OPOMBA:** Ta funkcija je na voljo, če je sistem GPS aktiven ali ste povezani z omrežjem.
	S pritiskom na tipki za glasnost izberete želeno dejanje. Izbirate lahko med **Rec** ali **Povečava**.
	Izberite mesto, kamor želite videoposnetek shraniti.
?	Tapnite to ikono, ko želite izvedeti, kako funkcija deluje. Prikazala se bodo kratka navodila.
	Ponastavite vse privzete nastavitve videokamere.

Snemanje kratkega videoposnetka

1 Odprite aplikacijo **Fotoaparat** in tapnite gumb za **način Videa** .
2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
3 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
4 Za začetek snemanja enkrat tapnite .
5 Prikazal se bo časovnik, ki kaže dolžino videoposnetka.
6 Za konec snemanje tapnite .

Po končanem snemanju

Tapnite predogled slike na dnu zaslona in prikazal se bo zadnji posneti videoposnetek.

	Tapnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Tapnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Tapnite, da izbrišete videoposnetek.

Predvajanje shranjenih videoposnetkov

1 V iskalu pritisnite predogled slike na dnu zaslona.
2 Na zaslonu se prikaže galerija.
3 Ko tapnete videoposnetek, se začne samodejno predvajati.

Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Galerija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop shranite v zunanji ali notranji pomnilnik. S to aplikacijo si lahko ogledujete večpredstavnostne datoteke, kot so slike in videoposnetki.

- Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Galerija** .

OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekatere datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

Ogled slik

Za prikaz razpoložljivih albumov odprite galerijo. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.

Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

Predvajanje videoposnetkov

Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite .

OPOMBA:

- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

Urejanje fotografij/videoposnetkov

Če želite uporabljati napredne možnosti urejanja, med ogledom fotografije ali videoposnetke tapnite **tipko Meni** .

Brisanje slik

Uporabite enega od teh načinov:

- V albumu tapnite in s tapom izberite fotografije/videoposnetke, nato tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije ali videoposnetka tapnite .

Nastavitev fotografije za ozadje

Med ogledom fotografije tapnite **tipko Meni** in izberite **Sliko nastavi za**, da sliko nastavite kot ozadnje na osnovnem ali zaklenjenem zaslonu.

Videoposnetki

Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke.

Predvajanje videoposnetka

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Videoposnetki** .

2 Izberite video, ki ga želite predvajati.

1 /	Pritisnite za prekinitev/nadaljevanje predvajanja videoposnetka.
2	Pritisnite za premik 10 sekund naprej.
3	Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.
4	Pritisnite za nastavitev glasnosti videa.
5 / /	Pritisnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.
6	Tapnite za zajem slike med predvajanjem videa.
7 /	Pritisnite za zaklep/odklep zaslona z videom.

Med ogledom videoposnetka lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba**, **Izbriši** in **Podrobnosti**.

OPOMBA: Med ogledom videoposnetka povlecite levo stran zaslona gor in dol, da prilagodite svetlost. Desno stran zaslona povlecite gor in dol, da prilagodite glasnost.

Glasba

Telefon ima predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika glasbe na osnovnem zaslonu tapnite > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **Glasba** .

Predvajanje skladbe

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Glasba** .

2 Tapnite zavihek **Skladbe**.

3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

❶	Tapnite, da poiščete skladbo v YouTubeu.
❷	Tapnite za ogled trenutnega seznama predvajanja.
❸	Tapnite za dodajanje skladbe na priljubljen seznam predvajanja.
❹	Tapnite za nastavitev naključnega predvajanja.
❺	Tapnite za nastavitev ponavljanja.
❻	Tapnite za prilagajanje glasnosti glasbe.
❼	Tapnite za vrnitev na začetek skladbe. Dvakrat tapnite za vrnitev na prejšnjo skladbo. Dotaknite se in pridržite za previjanje nazaj v 3-sekundnih intervalih.
❽	/ Tapnite za prekinitev/nadaljevanje predvajanja.
❾	Tapnite za preskok na naslednjo skladbo albuma ali seznama predvajanja. Dotaknite se in pridržite za previjanje naprej v 3-sekundnih intervalih.
❿	Tapnite za vstop v knjižnico.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

Za dostop do možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči** pridržite katero koli skladbo na seznamu.

OPOMBA:

Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.

- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco.
  V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

Alarm/Ura

Nastavitev alarma

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je treba) > **Alarm/Ura** > .

2 Nastavite želeni čas alarma.

3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanka** in **Beležka**.

4 Če želite shraniti alarm, tapnite **Shrani**.

OPOMBA: Če želite spremeniti nastavitve alarma, tapnite **tipko Meni** na zaslonu alarmov in izberite **Nastavitve**.

Nastavitev Svetovne ure

Zavihek Svetovna ura vam omogoča nastavitev seznama mest, da lahko na hitro vidite čas v drugih časovnih območjih.

1 Odprite aplikacijo **Alarm/Ura**, nato izberite zavihek **Svetovna ura** .

2 Tapnite ikono **Novo mesto** (na dnu zaslona), preglejte razpoložljiva mesta, nato tapnite na izbrana mesta.

Uporaba kalkulatorja

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Kalkulator** .

2 Za vnos številk tapnite tipke s številkami.

3 Za preproste izračune tapnite želeno funkcijo (+ , − , × ali ÷) in nato = .

OPOMBA: Za zapletenejše izračune tapnite **tipko Meni** , izberite **Znanstveno računalo**, potem izberite želeno funkcijo.

OPOMBA: Za ogled zgodovine računanja tapnite **tipko Meni** , izberite **Zgodovina računanja**.

Dodajanje dogodka v koledar

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Koledar** .

2 Za spremembo mesečnega ogleda tapnite in izberite **Dan**, **Teden**, **Mesec**, **Leto** ali **Urnik**.

3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in pritisnite .

4 Tapnite polje **Ime dogodka** in vpišite ime dogodka.

5 Tapnite polje **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.

6 Če želite dogodku dodati opombo, tapnite polje **Opis** in vnesite podrobnosti.

7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONOVI** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.

8 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

Snemanje zvoka ali glasu

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Diktafon** .

2 Tapnite , da začnete snemanje.

3 Tapnite , da končate snemanje.

4 Tapnite , da poslušate posnetek.

OPOMBA: za dostop do seznama posnetkov tapnite . Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

Pošiljanje zvočnega posnetka

1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da pritisnete možnost .

2 Izberite katero koli razpoložljivo možnost izmenjave.

Ikona Načina snemanja
Sem tapnite za spremembo načina snemanja.

Gumb za snemanje.
Za snemanje glasovne beležke tapnite sem.

Gumb za seznam
Tapnite sem za ogled seznama posnetkov.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer je profesionalna rešitev za mobilne pisarne, ki uporabnikom kjer koli in kadar koli omogoča nemoten ogled različnih dokumentov zbirke Office, vključno z datotekami Word, Excel in PowerPoint, na mobilnih napravah.

- Na osnovnem zaslonu tapnite > zavihek **Aplikacije** > **ThinkFree Viewer**.

Ogled datotek

Uporabniki mobilnih naprav si lahko enostavno ogledujejo širok nabor vrst datotek, vključno z dokumenti zbirke Microsoft Office in datotek Adobe PDF, neposredno na svojih napravah. Pri ogledu datotek s programom ThinkFree Viewer so predmeti in poravnava enaki kot v izvirniku.

Google+

S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Google+** .

OPOMBA: Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Hangouts

Aplikacija **Hangouts** vam omogoča besedilne pogovore s prijatelji v realnem času.

Odpiranje aplikacije Hangouts

- Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije** > **Hangouts** .

Odjava iz aplikacije Hangouts

- Na seznamu klepetov tapnite **tipko Meni** > **Nastavitve** > **Izberi račun Google** > **Odjava**.

Klepet s prijatelji

1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije** > **Hangouts** .

2 Tapnite za ogled seznama stikov. Na njem so vsi Googlovi računi, ki ste jih dodali.

3 Tapnite na prijatelja, s katerim želite klepetati, in vtipkajte sporočilo.

4 Tapnite **Pošlji** .

Način gostovanja

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja. Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane.

Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

OPOMBA: Pred uporabo načina gostovanja morate nastaviti vzorec za zaklep.

1 Tapnite > zavihek **Aplikacije** (po potrebi) > **Nastavitve** > **Način gostovanja**.

2 Tapnite stikalo Način gostovanja in omogočite to funkcijo.

Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Glasovno iskanje** .

2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Zač. govor**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

OPOMBA: Razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Prenosi** .

QuickMemo

Funkcija Hitra beležka omogoča ustvarjanje beležk in zajemanje posnetkov zaslona.
Z možnostjo Hitra beležka lahko praktično in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

1 Funkcijo **QuickMemo** odprete z 1-sekundnim pritiskom na obe tipki za glasnost na zaslonu, ki ga želite zajeti.

ALI

ALI

Vrstico stanja povlecite navzdol in na vrstici hitrih nastavitev tapnite .

2 S pomočjo možnosti za orodja ustvarite beležko.

3 V meniju Urejanje tapnite , da shranite beležko v album Hitra beležka, ki se nahaja v glariji.

OPOMBA: funkcijo Hitra beležka uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

Uporaba možnosti hitre beležke

Pri uporabi Hitre beležke so na voljo naslednje možnosti.

	Omogoča vam izbiro ozadja.
	Omogoča razveljavljanje in uveljavljanje preteklih dejan.
	Izbira vrste in barve pisala ter orodja za obrezovanje.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Tapnite, če želite beležko poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Shrani beležko v **Galerija**.

Ogled shranjene hitre beležke

Odprite **Galerija** in izberite album **QuickMemo**.

FM radio

Telefon ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše postaje poslušate tudi na poti. Če želite poslušati radio, na osnovnem zaslonu tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je treba) > **FM radio** .

Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem.

1 Odprite aplikacijo FM-radia in tapnite > **Poišči**.

2 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem tapnite **Prekliči**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.

Internet

S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Internet vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa ne glede na to, kje ste in v čem uživate.

OPOMBA: Vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Internet** .

Uporaba orodne vrstice za splet

Pritisnite in pridržite orodno vrstico za splet, nato pa jo s prstom povlecite navzgor, da jo odprete.

	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran – tisto, ki ste jo obiskali po trenutni. Ta korak je nasproten pritisku **tipko Nazaj** , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite za dodajanje novega okna.
	Tapnite za dostop do zaznamkov.

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in na tipkovnici tapnite Pojdi .

Odpiranje strani

Če želite odpreti novo stran, tapnite > .

Če želite obiskati odprto stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: Razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, pritisnite **tipko Meni** > **Dodaj med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite in jo izberite.

Zgodovina

Če želite odpreti spletno stran s seznama nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite > zavihek **Zgodovina**. Zgodovino zbrišete tako, da tapnete **tipko Meni** > **Počisti vso zgodovino**.

Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Chrome** .

Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja in na tipkovnici tapnite Pojdi .

Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite > **+ Nov zavih.**.

Če želite obiskati odprto stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom in nato še , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

OPOMBA: Razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odprte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odprte zavihke v drugih napravah, tapnite **tipko Meni** > **Druge naprave**. Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Dodajanje in ogled zaznamkov

Če želite dodati zaznamke, tapnite **tipko Meni** > .

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite **tipko Meni** > **Zaznamki** in izberite želeno stran.

Dostop do menija z nastavitvami

1 Na osnovnem zaslonu, tapnite > zavihek **Aplikacije** (če je potrebno) > **Nastavitve** .

ALI

Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni** > **Sistemske nastavitve**.

2 Izberite kategorijo nastavitev in konfigurirajte želene nastavitve.

BREZŽIČNA OMREŽJA

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pojdite v nastavitve Wi-Fi in tapnite **tipko Meni** > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

< Bluetooth >

Vklopite ali izklopite brezžično povezavo Bluetooth.

< Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in omogoči nastavitev omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

< Nastavitve klicev >

Glasovna pošta – Omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

ODHODNI KLIC

Fiksne številke – Vklopi in sestavi seznam številk, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih številk.

PREJETI KLIC

Pojavno okno dohodnih glasovnih klicev – Če izberete to funkcijo, bo med uporabo aplikacije prikazano pojavno okno dohodnih glasovnih klicev.

Zavrnitev klica – Omogoča nastavitev funkcije za zavrnitev klica. Izberite med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Zavrni klice od**.

Zavrni s sporočilom – Če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

Ohranjevalnik zasebnosti – Pri dohodnem klicu skrije ime klicatelja in številko.

Gumb »Začetni zaslon« sprejema dohodne klice – Omogoča vam, da dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete gumb Domov.

Posredovanje klica – Izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

Samodejni odgovor – Prostoročno lahko omogočite oziroma onemogočite funkcijo Samodejnega odgovora.

TRENUTNI KLIC

Vibriranje ob povezavi – Vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

ZAKLJUČI KLIC

Shrani neznane številke – Po klicu neznane številke doda v imenik.

Tipka vklop prekine klic – Potrdite, če želite glasovne klice prekinjati s tipko za vklop/izklop/zaklepanje.

DRUGO

Zapora klicev – Zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

Trajanje klica – Prikaz trajanja klicev, vključno z zadnjim klicem, odhodnimi in prejetimi klici ter vsemi klic.

Additional call settings – Omogočajo prilagajanje naslednjih nastavitev:

ID klicatelja: Izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

Čakajoči klic: Če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< Posredovanje & Omrežja >

POSREDOVANJE

Wi-Fi Vroča točka – Omogoča vam, da mobilno omrežje delite prek povezave Wi-Fi in konfigurirate nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi.

Internetna povezava preko Bluetootha telefona – Omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

Pomoč – Tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko Bluetootha.

OMREŽJE

V letalu – Po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

Mobilna omrežja – Nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

Privzeta SMS aplikacija – Omogoča, da izberete privzeto aplikacijo za pošiljanje sporočil.

VPN – Prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

NAPRAVA

< Zvok >

ZVOČNI PROFILI

Zvočni profili – Nastavite lahko močnost zvočnega profila **Zvok**, **Samo vibriraj** ali **Tiho**.

Glasnosti – Upravljate lahko glasnost **Melodija**, **Obvestila**, **Dotik povratne informacije in sistem** in **Glasba**, **video**, **igre in drugi mediji**.

Tihi način – Omogoča nastavitev urnika za konfiguracijo zvočnega profila na tiho. S tem izklopite vse zvoke, razen alarmov in zvoka predvajalnika, zvonjenja ponovljenih klicev ali klicev določenih stikov.

MELODIJE ZVONJENJA & VIBRIRANJE

Melodija telefona – Omogoča nastavitev privzete melodije zvonjenja za dohodne klice.

Vibriranje pri dohodnem klicu – Omogoča nastavitev privzetega vibriranja za dohodne klice.

Zvonjenje z vibracijami – Odziv z vibriranjem za klice.

SISTEM

Glasovna obvestila – Samodejno obvestijo o dohodnem klicu in sporočilu.

Zvoki obvestil – Omogoča nastavitev zvoka obvestila.

Dotik povratne informacije – Nastavite odziv dotika in sistem za **Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje**, **Zvoki dotika**, **Zvoki zaklepa zaslona** in **Vibriraj ob dotiku**.

< Zaslon >

ZASLON

Svetlost – Prilagodite svetlost zaslona. Označite **Nočno** svetlost, da med 12:00 ~ 06:00 samodejno nastavite svetlost na 0 %.

Čas zaslona iztekel – Nastavite čas pred časovno omejitvijo zaslona.

Zatemnitev ekrana – Nastavite učinek izklopljenega zaslona, ki se zaslon izklopi.

Samodejni zasuk zaslona – Za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

Sanjarjenje – Izberite ohranjevalnik zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni.

PISAVA

Vrsto pisave – Spreminjanje vrste prikazne pisave.

Velikost pisave – Spreminjanje velikosti prikazne pisave.

< Osnovni zaslon >

Izberi dom – Nastavitev sloga osnovnega zaslona. Izberite **EasyHome** za simulacijo prikaza telefona.

ZASLON

Tema – Nastavite temo zaslona vaše naprave.

Ozadje – Nastavite ozadje za osnovni zaslon. Izberite ga v **Galerija**, **Ozadja live**, **Fotografije** ali **Galerija ozadij**.

Učinek zaslona – Nastavite učinek, kjer povlečete in tako spremenite zaslon. Izbirajte med kategorijami **Osnovno**, **Vetrič**, **Harmonika**, **Panorama**, **Vrtiljak**, **Plast** in **Domine**.

Omogoči ponavljanje domačega zaslona – Označite možnost in nastavite nenehno krožno pomikanje osnovnih zaslonov, kjer se vam ni treba pomikati nazaj, ko dosežete en konec.

Samo pokončni pogled – Označite, če želite, da je osnovni zaslon vedno prikazan v pokončnem pogledu.

PODATKI

Varnostno kopiranje in obnovitev doma – Varnostno kopira in obnovi aplikacije, pripomočke in konfiguracije tem.

NASVETI

Pomoč – Prikaže uporabne nasvete za osnovni zaslon.

< Zakleni zaslon >

ZAŠČITA ZASLONA

Izberite zaslon zaklepa – Nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Izberite **Brez**, **Povleci**, **Knock Code**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Ozadje – V **Galerija** ali **Galerija ozadij** izberite ozadje zaklenjenega zaslona.

Bližnjice – Po želji prilagodite bližnjice na zaklenjenem zaslonu.

Stik v primeru izgube telefona – V primeru izgube telefona na zaklenjenem zaslonu prikaže prikaže podatke o njegovem lastniku.

ČASOVNIK ZAKLEPA

Časovnik zaklepa – Nastavite čas zaklepa po izteku časovne omejitve zaslona.

Tipka za vklop se takoj zaklene – Nastavite, da se zaslon zaklene ob pritisku gumba za vklop.

< Poteze >

VKLOPITE ZASLON

Zaslon je vklopljen/Izklop – potrdite, da funkciji KnockON omogočite vklop in izklop zaslona. Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga vklopite. Za izklop zaslona dvotapnite vrstico stanja, prazno območje na osnovnem zaslonu ali zaklenjeni zaslon. Za najboljše rezultate telefona ne premikajte med uporabo funkcije KnockON.

SPREJMITE DOHODNI KLIC

Čakajoč klic – Obrnite napravo, da utišate dohodne klice.

DRUGO

Dremež ali ustavitev alarma – Obrnite napravo, da utišate dremež ali izklopite alarm.

Začasno ustavi video – Obrnite napravo za začasno zaustavitev predvajanja videa.

Pomoč – Pritisnite za informacije o uporabi poteznih funkcij na vaši napravi.

SENZOR

Umerjanje senzorja gibanja – Izboljšajte točnost nagiba in hitrost senzorja.

< Spomin >

NOTRANJI POMNILNIK – Za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

SD KARTICA – Preverite skupni razpoložljivi pomnilnik SD kartice. Tapnite **Odpni kartico SD** za varno odstranitev. Če ni vpeta nobena kartica SD, tapnite **Pripni SD kartico**. Tapnite **Izbriši SD kartico**, če želite s kartice SD izbrisati vse podatke.

< Baterija >

INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napolnjenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem. Tapnite ikono napolnjenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja – Potrdite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

VARČEVANJE Z ENERGIJO

Varčevanje z energijo – Tapnite stikalo za preklop med vklopom in izklopom.

VKLJUČI VARČEVANJE Z ENERGIJO

Vključi varčevanje z energijo – Izberite vklop varčevanja z baterijo, ko napolnjenost baterije doseže določeno raven. Izbirajte med možnostmi **Takoj**, **10 % baterije**, **20 % baterije**, **30 % baterije** ali **50 % baterije**.

KAKO PODALJŠATI ČAS NAPOLNJENOSTI BATERIJE

Samodejna sinhronizacija – Izklopi samodejno sinhronizacijo.

Wi-Fi – Izklopi povezavo Wi-Fi, če se ne uporablja prenos podatkov.

Bluetooth – Izklopi Bluetooth, če ni povezan z napravo.

Vibriraj ob dotiku – Izklopi odziv na dotik.

Svetlost – Prilagodi svetlost.

Čas zaslona iztekel – Prilagodi časovno omejitev zaslona.

Pomoč – Tapnite za ogled pomoči o varčevanju z energijo.

< Aplikacije >

Uporabite meni **Aplikacije** za ogled podrobnosti o aplikacijah, nameščenih na zelefonu, upravljajte z njihovimi podatki in jih vsiljeno zaustavite.

S prstom povlecite levo in desno, da izberete enega od treh zavihkov na vrhu zaslona, kjer si lahko ogledate podrobne informacije o **PRENESENO**, **SE IZVAJA** in **VSI** aplikacijah.

Tapnite na vnos za več informacij, tapnite **Ustavi** (ali **Zaustavitev**), nato pa **Ok**, da zaustavite njeno izvajanje.

ZASEBNO

< Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Z odznačitvijo nastavitve **Samodejno sinhroniziraj podatke** lahko varčujete z baterijo in zmanjšate (ampak ne popolnoma) uporabo podatkov.

< Način gostovanja >

V primeru, da drugi osebi dovolite uporabo svojega telefona, uporabite Način gostovanja. Oseba bo lahko uporabljala le tiste aplikacije, ki ste jih izbrali. Ko ga nastavite, lahko telefon preklopite v način gostovanja, če na zaklenjenem zaslonu narišete nastavljen vzorec gostovanja, ki se razlikuje od vašega običajnega vzorca za odklep. Tapnite **Pomoč** za več informacij.

OPOMBA: Za uporabo Načina gostovanja zaslon zaklenite z vzorcem za zaklep. Gost lahko uporabi tudi tiste aplikacije, ki niso predhodno izbrane, ampak so s predhodno izbranimi povezane.

< Lokacija >

Način

Visoka natančnost – Za določitev lokacije uporabite GPS, Wi-Fi in mobilna omrežja.

Varčevanje z baterijo – Za določitev lokacije uporabite Wi-Fi in mobilna omrežja.

Samo senzorji naprave – Za določitev lokacije uporabite GPS.

NEDAVNI ZAHTEVKI ZA LOKACIJO

Prikaže aplikacije, ki so nedavno zahtevale informacije o lokaciji.

LOKACIJSKA STORITEV

Omogočajo ogled vaših Googlovih lokacijskih nastavitev.

< Varnost >

ŠIFRIRANJE

Šifriraj telefon – Omogoča, da za varnost telefona tega šifrirate. Po šifriranju treba ob vsakem vklopu telefona vpisati PIN ali geslo.

Šifriraj pomnilnik kartice SD – Omogoča vam šifriranje podatkov kartice SD, s čimer podatke zaščitite. Po šifriranju jih ne boste mogli uporabljati v drugih napravah. Vsi podatki, ki bodo ustvarjeni ali posodobljeni po onemogočenju šifriranja, ne bodo šifrirani. Tisti podatki, ki so bili pred tem šifrirani, bodo ostali šifrirani.

ZAKLEP KARTICE SIM

Nastavitev zaklepa kartice SIM – Za nastavitev zaklepa kartice SIM ali spreminjanje njene številke PIN.

GESLA

Vidno tipkanje gesla – Med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

UPRAVLJANJE NAPRAVE

Administratorji naprave – Ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

Neznani viri – Privzeta nastavitev za namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

Preveri aplikacije – Za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

POMNILNIK POVERILNIC

Vrsta pomnilnika – Prikaz vrste pomnilnika.

Poverilnice, ki jim zaupam – Prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

Namesti iz pomnilnika – Izberite za namestitev šifriranih certifikatov.

Počisti poverilnice – Odstrani vse poverilnice.

< Jezik in vnos >

V nastavitvah **Jezik in vnos** izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

< Varnostna kopija in ponastavitev >

VARNOSTNO KOPIRAJ & POVRNI

Varnostno kopiraj moje podatke. – Varnostno kopirajte podatke aplikacij, gesla za Wi-Fi in druge nastavitve v Googlove strežnike.

Varnostni račun – Omogoča, da nastavite račun, v katerega želite varnostno kopirati podatke.

Samodejno povrni – Obnovi varnostno kopirane nastavitve in podatke pri ponovnem nameščanju aplikacije.

OSEBNI PODATKI

Ponastavitev na tovarniške podatke – Ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke.

SISTEM

< Datum in čas >

V nastavitvah **Datum in čas** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

< Dostopnost >

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

< PC povezava >

USB POVEZAVA

Izberi metodo povezave USB – Nastavite privzet način povezovanja telefona z računalnikom preko kabla USB. Izbirate lahko med **Napolnite telefon**, **Sinhroniziranje medijev (MTP)**, **Posredujem**, **LG programska oprema** in **Pošlji sliko (PTP)**.

Vprašaj po vzpostavitvi povezave – Označite, da potrdite vrsto povezave USB, ko se povežete z računalnikom.

Pomoč – Prikaže informacije o nastavitvah povezave.

LG PROGRAMSKA OPREMA

PC Suite – Potrdite to možnost, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi. Omrežje Wi-Fi povežite s programsko opremo LG PC Suite prek povezave Wi-Fi.

Pomoč – Pomoč za programsko opremo LG.

< Tiskanje >

Omogoča tiskanje vsebine določenih zaslonov (na primer spletnih strani, prikazanih v brskalniku Chrome) s tiskalnikom, ki je povezan v isto omrežje Wi-Fi kot naprava Android.

< Vizitka telefona >

V tem meniju lahko upravljate posodobitve programske opreme in si ogledate različne informacije, povezane z vašo napravo.

Ime telefona – Omogoča vam, da spremenite ime svojega telefona. To bo ime vašega telefona za Bluetooth, Wi-Fi Direct itd.

Središče za posodobitve – Preverite posodobitve za aplikacije in programsko opremo, ki jih zagotavlja LG Electronics.

Omrežje – Omogoča vam, da si ogledate omrežje, vrsto in moč omrežja, stanje storitve, stanje gostovanja, stanje mobilnega omrežja in naslov IP.

Stanje – Omogoča vam, da si ogledate telefonsko številko, MIN, različico PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Baterija – Omogoča vam, da si ogledate stanje baterije, raven baterije in informacije o porabi baterije.

Informacije o strojni opremi – Omogoča vam, da si ogledate številko modela, čas delovanja, kodo datuma garancije, naslov Wi-Fi MAC in naslov Bluetooth.

Informacije o programski opremi – Omogoča vam, da si ogledate različico operacijskega sistema Android, različico osnovnega pasu, različico jedra, številko priprave in različico programske opreme.

Pravne informacije – Omogoča vam, da si ogledate avtorsko pogodbo aplikacij LG, odprtokodne licence in Googlove pravne informacije.

Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

OPOMBA: Navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

1 Obiščite www.lg.com in izberite želeno državo.

2 Obiščite **Support (Podpora)** > **MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE)** > **LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG)** > **izberite model**
ali
obiščite **Support (Podpora)** > **Mobile (Mobilne naprave)** > izberite model.

3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ko namestite programsko opremo "LG PC Suite", se gonilnik namesti samodejno.

Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

1 Napravo priklopite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)

2 Ko se prikaže **Izberi metodo povezave USB**, izberite **LG programska oprema**.

3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.

4 Za izbiro kliknite **Osebni podatki**.

5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

OPOMBA: Če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

Premik stikov iz stare v novo napravo

1 Izvozite datoteko CSV s stiki iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.

2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.

3 V zgornjem meniju izberite **Naprava** > **Uvozi v napravo** > **Uvozi kontakte**.

4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.

5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.

6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.

7 Kliknite **V redu**.

8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.

9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.

10 Kliknite **OK**.

Posodobitev programske opreme telefona

Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite http://www.lg.com/common/index.jsp → in izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

OPOMBA: LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve** > **Vizitka telefona** > **Središče za posodobitve** > **Software update** > **Preveri zdaj za posodobitev**.

OPOMBA: Med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke, vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/podatke o aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

OPOMBA: Ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu www.lg.com.
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

Obvestilo: Odprtokodna programska oprema

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite http://opensource.lge.com/

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.

Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. **(Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)**

Potovalni adapter

Baterija

Vodnik za hiter začetek uporabe

Podatkovni kabel

OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici svojega omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih številk.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
BT Naprave Bluetooth	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je z združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
Podatki Varnostno kopiranje kontaktov	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
Podatki Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete **tipko Meni** in izberete **Mape** ter izberete mapo.
Storitev Google™ Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Storitev Google™ Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
Funkcija telefona E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
Funkcija telefona Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
Funkcija telefona Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
Funkcija telefona Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).
Funkcija telefona Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova. Shranjevanje s čakanjem in premorom: 1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono **Telefon** . 2. Pokličite številko in tapnite **tipko Meni** . 3. Tapnite možnost **Dodaj 2 sek premor** or **Dodaj čakanje**.
Funkcija telefona Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Vzorec za odklepanje	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	1. Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni** ≡. 2. Tapnite **Sistemske nastavitve.** > **Zakleni zaslon**. 3. Tapnite **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklep. 4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite. **Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.** Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Vzorec za odklepanje	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	**Če ste pozabili vzorec:** Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklep telefona se boste morali prijaviti v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitev. **Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.**
Funkcija telefona Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako: 1. Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni** in nato **Sistemske nastavitve.**. 2. Tapnite **Jezik in vnos** > **Jezik**. 3. Tapnite želeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
Funkcija telefona Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	1. Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni** . 2. Tapnite **Sistemske nastavitve.** > zavihek **Zaslon**. 3. Tapnite **Čas zaslona iztekel**. 4. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.
Funkcija telefona Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Ikono pridržite, dokler se na vrhu zaslona na desni ne pojavi ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
Funkcija telefona Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	1. Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Meni** ≡. 2. Tapnite **Sistemske nastavitve.** > **Aplikacije** > **PRENESENO**. 3. Tapnite aplikacijo in nato **Odstrani**.
Funkcija telefona Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
Funkcija telefona Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	Da. V nastavitvi budilke kot zvok alarma izberite skladbo.
Funkcija telefona Budilka	Bo moj alarm deloval, če bo telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.
Funkcija telefona Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.
Rešitev za obnovitev Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use 5

Important notice 14

Getting to know your phone 19

Phone overview..... 19
Installing the SIM card and battery..... 21
Charging the phone..... 23
Using the memory card..... 24
Locking and unlocking the screen..... 25
Knock Code..... 25
KnockOn 26
Switching between and exiting applications..... 26

Your Home screen 27

Touch screen tips..... 27
Home screen..... 28
Customizing the Home screen 29
Notifications..... 30
Quick Settings..... 31
Notification icons on the Status Bar..... 31
On-screen keyboard..... 33
Entering special characters..... 33

Google account setup 34

Creating your Google account 34
Signing in to your Google account..... 34

Connecting to Networks and Devices..... 35

Wi-Fi 35
Connecting to Wi-Fi networks 35
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network..... 35
Bluetooth 36
PC connections with a USB cable..... 38

Calls 39

Making a call 39
Calling your contacts..... 39
Answering and rejecting a call 39
When the screen is locked/unlocked.... 39
Adjusting the in-call volume..... 40
Making a second call 40
Viewing your call logs 40
Call settings 41

Contacts 42

Searching for a contact..... 42
Adding a new contact 42
Favorite contacts..... 42
Creating a group 43

Messaging..... 44

Sending a message 44
View mode 45
Changing your message settings 45

E-mail 46

Managing an email account..... 46

Working with account folders 46
Composing and sending email 47

Multimedia 48
Camera 48
Getting to know the viewfinder 48
Using the advanced settings 49
Taking a quick photo 50
Once you've taken a photo 50
Viewing your saved photos 51
Video camera 52
Getting to know the viewfinder 52
Using the advanced settings 53
Recording a quick video 54
After recording a video 54
Watching your saved videos 54
Adjusting the volume when viewing a video 54
Gallery 55
Viewing pictures 55
Playing videos 55
Editing photos/videos 56
Deleting images 56
Setting a photo as the wallpaper 56
Videos 56
Playing a video 56
Music 58
Playing a song 58

Utilities 60
Alarm/Clock 60
Using your calculator 60
Adding an event to your calendar 61
Voice Recorder 61
ThinkFree Viewer 62
Google+ 63
Hangouts 63
Guest Mode 64
Voice Search 64
Downloads 64
QuickMemo 64
FM radio 66
Searching for stations 66

The Web 67
Internet 67
Using the web toolbar 67
Viewing webpages 67
Opening a page 68
Searching the web by voice 68
Bookmarks 68
History 68
Chrome 68
Viewing webpages 68
Opening a page 69
Searching the web by voice 69
Syncing with other devices 69
Adding and viewing bookmarks 69

Settings 70
Access the Settings menu 70
WIRELESS & NETWORKS 70

DEVICE 73
PERSONAL 77
SYSTEM 79

PC software (LG PC Suite) 82

Phone software update 85

About this user guide 87
About this user guide 87
Trademarks 88

Accessories 89

Troubleshooting 90

FAQ 93

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D160 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 1.120 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.788 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and

should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D160** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC. Select Update Center > Software update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.**
  For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.

Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Apps**.

2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and operating system (OS)

⚠ **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using a screen lock

Set a screen lock to secure your phone and prevent unauthorized use. From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None**, **Swipe**, **Pattern**, **PIN**, or **Password**. If you choose Pattern, you will be prompted to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

⚠ WARNING

Precautions to take when using a pattern lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect screen lock 5 times. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your screen lock:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created.

If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

⚠ **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

1. Turn the phone off.
2. Press and hold the **Power/Lock Key** + **Volume Down Key** .
3. Release the **Power/Lock Key** when the LG logo is displayed.
4. Press the **Power/Lock Key** again within 3 seconds.
5. When the Factory data reset screen appear, release all keys.
6. Use the **Volume Keys** to highlight **Yes** and press the **Power/Lock Key** to confirm.
7. Your phone will perform a factory reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1. From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Apps** > **RUNNING**.
2. Tap the desired application and tap **Stop** to stop it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

1 Connect the phone to your PC using the USB cable provided with your phone.

2 A USB connection type list will appear on your phone screen. Tap the **Media sync (MTP)** option.

3 Select the **Open device to view files** option on your PC. You can then view media contents on your PC and transfer the files.

4 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.

5 Drag the Status Bar down and tap **USB connected** > **Charge phone**.

6 Disconnect the USB cable from your phone.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Key** for 10 seconds to restart your phone.

If it still does not work, please contact the service center.

Phone overview

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Volume Keys

- **On the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing audio/video:** Control volume continuously.

NOTE: Please be careful not to block the microphone by your hand when you call.

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

2 Slide the SIM card into its slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

Charging the phone

The Charger/USB Port is at the bottom of the phone. Insert one end of the USB cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card

Make sure to unmount the SD card in the Storage menu before removing it.

1 Remove the back cover.

2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

NOTE: Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

1 Touch to open the application list.

2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.

3 Touch **Unmount SD card**.

4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.

5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock Key** to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key**. The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock the screen. The last screen you viewed will open.

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.

To activate Knock Code feature

1 Press > > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.

2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

TIP: Double-tap to turn the screen on when Knock Code is not in use.

KnockOn

You can turn on/off the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

1 Press > > **Apps** tab > **Settings** > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Switching between applications

- Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.
- To remove an application from the list, swipe the app preview to the left or right.

To stop/exit an application

1 From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings** > **Apps**.

2 Tap one of the tabs at the top of the screen, choose the desired application and tap **Force stop** (or **Stop**) to stop the application.

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Touch or tap – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps or when viewing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the Home screen panels. You can customize each panel with pre-loaded and downloaded apps, widgets, and wallpapers.

Status bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

The Quick Keys are available at the bottom of the Home screen. Quick Keys provide easy and one-tap access to the functions you use the most.

NOTE: To add an icon, drag it to the Quick Keys bar and release it. To remove an icon, drag it out of the Quick Keys bar.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 Tap the desired tab. Choose from **Apps** or **Widget**.

3 Drag the desired app icon to the preferred location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- Touch and hold the icon you want to remove, then drag it to and release it.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder to help keep you organized. Drop one app icon over another one on a Home screen and a folder will be created with both icons in it.

To customize apps icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.
The editing icon will appear in the upper right corner of the application.

2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.

3 Tap **OK** to save the change.

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left and system icons, such as Wi-Fi or battery strength, on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Quick Settings

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. To access the Quick Settings, open the Notifications Panel. The Quick Settings bar is located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Swipe the Quick Settings bar to the right and tap . Touch and hold next to the items you want to move and drag it to the desired location. Tap the checkbox next to each item to add them to the Quick Settings bar.

NOTE: Touch and hold an icon on the Quick Settings bar to directly access its settings menu.

Notification icons on the Status Bar

Notification icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		Acquiring GPS
	Receiving location data from GPS		Missed call
	Data is syncing		Bluetooth is on
	New Gmail message		System warning
	New Hangouts message		Alarm is set
	New text or multimedia message		New voicemail
	Song is playing		Ringer is silenced
	Phone is connected to PC via USB cable		Battery saver is on

NOTE: The icon locations in the Status Bar may differ depending on the functions, features, and apps being used.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

?123 abc Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

Tap to access the LG Keyboard settings.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line in the message field.

Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The LG Keyboard allows you to enter special characters (e.g. “á”) when entering text.

For example, to enter “á”, touch and hold the “a” key until the additional characters are displayed. Then select the special character you want to enter.

NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

1 From the Home screen, tap to open the applications screen.

2 Tap **Settings** > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **New** to start the Gmail set up wizard.

3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.

4 When you have finished entering your name and username, tap . Your phone then communicates with Google servers and checks for username availability.

5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

1 On the Google Account setup screen, tap **Existing**, enter your e-mail address and password, then tap .

2 After signing in, you can use Gmail and take advantages of Google

3 Once you have set up your Google account on your phone, it will be automatically synchronized with your Google account on the web (depending on your synchronization settings).

After signing in, you can use Gmail, and Play Store; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to off, additional charges may be applied by your mobile service provider for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Wi-Fi**.

2 Tap the switch OFF ON to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.

- Secured networks are indicated by a lock icon.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

4 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth

Bluetooth allows you to share data with other Bluetooth-enabled devices and connect to Bluetooth headsets.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your phone with another device before you connect to it.

1. From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Bluetooth**.
2. Tap the switch OFF ON to turn Bluetooth on.
3. Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.
4. A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
5. Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the paring is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from the **Downloads** app.

2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Bluetooth**.

2 Tap the switch OFF ON to turn Bluetooth on.

3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key** > **Visibility timeout**.

4 Tap **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable using the different USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

1 Connect your phone to a PC using the USB cable provided with your phone.

2 A USB connection type list will appear on your phone screen. You can also go to **System settings** > **PC connection** > **Select USB connection method** > **Media sync (MTP)**.

3 You can now view media contents on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.

2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.

3 Open Windows Media Player to synchronize music files.

4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).

5 Select and drag the music files you want to the sync list.

6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

1 From the Home screen, tap to open the dial pad.

2 Enter the number using the dial pad. To delete a digit, tap .

3 Tap to make a call.

4 To end a call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0 + .

Calling your contacts

1 From the Home screen, tap to open your contact list.

2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.

3 In the list, tap next to the desired contact to make the call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked/unlocked

- Swipe in any direction to answer the incoming call.
- Swipe in any direction to decline an incoming call.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Volume Down Keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

1 During your first call, tap **Menu Key** , touch **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping or search contacts by tapping and selecting the contact you want to call.

2 Tap to make the call.

3 Your initial call is placed on hold.

4 Tap if you want to start a conference call.

5 To end active calls, tap .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

From the Home screen, tap and choose the **Call logs** tab . A complete list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the Menu Key , then tap Delete all to delete all the recorded items or tap Delete to delete individual items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 From the Home screen, tap .

2 Tap the **Menu Key** .

3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

1 From the Home screen, tap to open your contact list.

2 Tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.

Adding a new contact

1 From the Home screen, tap and enter the new contact's number.

2 Tap > **New contact**.

3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.

4 Tap at the top of the screen and select the account you want to save the contact to.

5 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.

6 Tap **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

1 From the Home screen, tap to open your contact list.

2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

1 From the Home screen, tap to open your contact list.

2 Tap the tab and choose a contact to view its details.

3 Tap the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

1 From the Home screen, tap to open your contact list.

2 Tap the **Groups** tab, then tap the **Menu Key** > **New group**.

3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.

4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

NOTE: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

1 Tap on the Home screen and tap to compose a new message.

2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3 Tap the text field and begin composing your message.

4 Tap the **Menu Key** to access the messaging options.

TIP! You can tap the icon to attach a file you want to share.

5 Tap **Send** to send your message.

6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

⚠ **WARNING**

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to an text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

View mode

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap the **Menu Key** > **Settings**.

E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, the Email application displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key** > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key** > **Settings**. Then tap **General settings** to configure settings for all accounts or tap an individual account to configure settings only for that particular account.

To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key** > **Settings** > **Menu Key** > **Remove account** > tap an account > **Remove** > **Yes**.

Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu Key** > **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1 While in the **Email** application, tap .

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.

3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy recipients. Tap to attach files, if needed.

4 Tap the message field and enter your message.

5 Tap to send the email.
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings).

Camera

To open the Camera application, tap **Camera** on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

1. **Settings** – Tap to open the Settings menu.
2. **Video mode** – Tap to switch to video mode.
3. **Capture** – Takes a photo.
4. **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos within camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the configured camera settings.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap ⚙ to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** ⮌.

	This enables you to take a picture by saying a voice command. Say **Cheese**, **Smile**, **Whiskey**, **Kimchi** or **LG** to take a photo.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
W2M	You can choose the image size.
AUTO	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
AWB	Improves white balance in various lighting conditions.
	Applies color effects to your pictures.
	Sets a delay after the Capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.
	Selects a shutter sound.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from **Capture** or **Zoom**.
	Select the location where you want to save your images.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all camera settings back to default.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

1 Open the **Camera** application.

2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.

3 Tap to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image preview at the bottom of the screen to view the last photo you captured. Choose to view the photo with the Gallery.

	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

TIP! If you have an social networking account set up on your phone, you can share your photo with your social networking community.

NOTE: Additional charges may apply when multimedia messages are downloaded while roaming.

Tap the **Menu Key** to open the following advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, or **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another album.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – Tap to rotate the picture to the left or right.

Crop – Tap to crop your photo.

Edit – Tap to edit the photo.

Slideshow – Displays a slideshow using all of your photos.

Add location – Add location information to your photo.

Details – Displays information about the photo.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview at the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

To open the video camera, tap **Camera** on the Home screen, then tap to switch to video mode.

Getting to know the viewfinder

1. **Settings** – Tap to open the settings menu.
2. **Camera mode** – Tap to switch to camera mode.
3. **Record** – Starts recording.
4. **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos from within video mode.

NOTE: While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap ⚙ to open the advanced options. After selecting the option, tap the **Back Key** ⮌.

WVGA	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
AWB	Improves white balance in various lighting conditions.
	Choose a color effect to use for your video.
	Activate this to use your phone's location-based services for geo-tagging purposes. **NOTE:** This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from **Record** or **Zoom**.
	Select the location where you want to save your videos.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all video camera settings back to default.

Recording a quick video

1 Open the **Camera** application and tap the **Video mode** button .

2 The video camera viewfinder appears on the screen.

3 Hold your phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.

4 Tap once to start recording.

5 A timer showing the length of the video is displayed.

6 Tap to stop recording.

After recording a video

Tap the image preview at the bottom to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, tap the image preview at the bottom of the screen.

2 Your Gallery will appear on the screen.

3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

Gallery

You can store multimedia files in the internal and external memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

- From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Open the Gallery to display your available albums. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the icon in the preview. Select a video to watch it and tap .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu Key** and use the advanced editing options.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In an album, tap and select photos/videos by tapping them, then tap **Delete**.
- When viewing a photo/video, tap .

Setting a photo as the wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu Key** and select **Set image as** to set the image as the Home screen or Lock screen wallpaper.

Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Videos** .

2 Select the video you want to play.

1 /	Touch to pause/resume video playback.
2	Touch to go 10 seconds forward.
3	Touch to go 10 seconds backward.
4	Touch to manage the video volume.
5 / /	Touch to change the ratio of the video screen.
6	Tap to capture image during playing a video.
7 /	Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

NOTE: While watching a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .

Playing a song

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .

2 Tap the **Songs** tab.

3 Select the song you want to play.

1	Tap to find the song on YouTube.
2	Tap to see the current playlist.
3	Tap to add the song to your Favorites playlist.
4	Tap to set shuffle mode.

❺	Tap to set repeat mode.
❻	Tap to adjust the music volume.
❼	Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind in 3 second increments.
❽ /	Tap to pause/resume playback.
❾	Tap to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.
❿	Tap to go to the library.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list to access **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details**, and **Search**.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software.

- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
  In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Alarm/Clock

Setting your alarm

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Alarm/Clock** > .
2 Set the desired alarm time.
3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
4 Tap **Save** to save the alarm.

NOTE: To change alarm settings, tap the **Menu Key** on the Alarms screen and select Settings.

Setting the World Clock

The World clock tab allows you to set up a list of cities to easily check current times in other time zones with a quick glance.

1 Open the **Alarm/Clock** application, then select the **World clock** tab .
2 Tap the **New City** icon (at the bottom of the screen), search through the available cities, then tap the one you want.

Using your calculator

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Calculator** .
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, , or) followed by .

NOTE: For more complex calculations, tap the **Menu Key** , select **Scientific calculator**, then choose the desired functions.

NOTE: To check your previous calculation history, tap the **Menu Key** , select **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Calendar** .
2 Tap and choose from **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda** to change the month view.
3 Tap the date for which you wish to add an event and touch .
4 Tap the **Event name** field and enter the event name.
5 Tap the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
6 If you wish to add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Recorder** .
2 Tap to begin recording.
3 Tap to end the recording.
4 Tap to listen to the recording.

NOTE: Tap ☰ to access the list of recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .

2 Choose from any of the available methods for sharing.

Recording Mode Icon
Tap here to change the recording mode.

Record Button
Tap here to start recording a voice memo.

List Button
Tap here to view a list of your recordings.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

- From the Home screen, tap > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Hangouts

The **Hangouts** application lets you have real-time text conversations with your friends.

To Open the Hangouts application

- From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Hangouts** .

To sign out of Hangouts

- From your chatting list, tap the **Menu Key** > **Settings** > **Select your Google account** > **Sign out**.

Chatting with Friends

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Hangouts** .

2 Tap to view your contacts list. It includes all of the Google Accounts you've added.

3 Tap a friends you want to chat with and then enter your message.

4 Tap **Send** .

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

1 Tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Guest mode**.
2 Tap the Guest Mode switch to enable this mode.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Search** .
2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Downloads** .

QuickMemo

The QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

1 Access the **QuickMemo** feature by pressing both Volume Keys for one second on the screen you want to capture.

OR

OR

Drag the Status Bar down and tap on the Quick Settings Bar.

2 Create a memo using the toolbar options.

3 Tap in the Edit menu to save the memo to the QuickMemo album in your Gallery.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

The following options are available when using QuickMemo.

	Allows you to choose a background.
	Undo or redo previous actions.
	Selects the pen type, pen color, and cropping tool.
	Erases the memo that you created.
	Tap to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the **Gallery**.

Viewing the saved QuickMemo

Open the **Gallery** and select the **QuickMemo** album.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go. To listen to the radio, from the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **FM Radio** .

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically.

1 Open the FM Radio application, then tap > **Scan**.

2 During auto scanning, tap **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

Internet

Use this application to browse the Internet. The Internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Internet** .

Using the web toolbar

Touch and hold the web toolbar and slide it upwards with your finger to open it.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap the **Back Key** , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap Go on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap > .

To go to an open page, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap the **Menu Key** > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap and select one.

History

To open a web page from the list of recently visited web pages, tap > **History** tab. To clear the history, tap the **Menu Key** > **Clear all history**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Chrome** .

Viewing webpages

Tap the address field, enter a web address or search criteria, and tap Go on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap > **+ New tab**.

To go to an open page, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome from other devices when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key** > **Other devices**. Select a webpage to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key** > .

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key** > **Bookmarks** and select the desired page.

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** .

OR

From the Home screen, tap the **Menu Key** > **System settings**.

2 Select a setting category and configure the desired settings.

WIRELESS & NETWORKS

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Access the Wi-Fi settings and tap the **Menu Key** > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

< Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a mobile data usage limit.

< Call >

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

OUTGOING CALL

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

INCOMING CALL

Incoming voice call pop-up – If you select this function, the incoming voice call pop-up will be displayed when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Home button answers call – Allows you to press the Home button to answer an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Auto answer – Allows you to enable or disable Auto answer with handsfree.

ONGOING CALL

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

END CALL

Save unknown numbers – Add unknown numbers to your contact list after a call.

Power button ends call – Checkmark to allow you to end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

OTHERS

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Tethering & networks >

TETHERING

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

NETWORK

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Default SMS app – Allows you to choose the default messaging app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

DEVICE

< Sound >

SOUND PROFILE

Sound profile – Set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.

Volumes – Manage the volume for **Ringtone**, **Notifications**, **Touch feedback & system**, and **Music**, **video**, **games & other media**.

Quiet mode – Allows you to set a schedule to configure the sound profile to silent. This mutes all sounds except alarms and media and allows repeat calls or calls from certain contacts to ring.

RINGTONES & VIBRATIONS

Phone ringtone – Allows you to set your incoming call ringtone.

Incoming call vibration – Allows you to set your incoming call vibration.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

SYSTEM

Voice notifications – Read out incoming call and message event automatically.

Notification sound – Allows you to set your notification sound.

Touch feedback & system – Set the touch feedback & system for **Dial pad touch tones**, **Touch sounds**, **Screen lock sound** and **Vibrate on touch**.

< Display >

SCREEN

Brightness – Adjust the screen brightness. Checkmark **Night** brightness to set brightness at 0% automatically between 12:00 AM ~ 06:00 AM.

Screen timeout – Set the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Set the screen off effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

FONT

Font type – Change the type display font.

Font size – Change the size of the display font.

< Home screen >

Select Home – Sets your Home screen style. Select **EasyHome** to simulate a feature phone experience.

SCREEN

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos**, or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Basic**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, and **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.

Portrait view only – Checkmark to set the Home screen is always displayed in portrait view.

DATA

Home backup & restore – Backup and restore the app, widget, and theme configurations.

TIPS

Help – Displays some useful tips for the Home screen.

< Lock screen >

SCREEN SECURITY

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Customize the shortcuts on the lock screen.

Contact info for lost Phone – Show owner info on the lock screen in case your phone is lost.

LOCK TIME

Lock timer – Set the lock time after the screen times out.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the Power/Lock Key is pressed.

< Gestures >

KNOCKON

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

ANSWER ME

Silence incoming calls – Flip the device to silence incoming calls.

OTHERS

Snooze or turn off alarm – Flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Flip the device to pause the video.

Help – Touch to get information on using the Gesture functions of your device.

SENSOR

Motion sensor calibration – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD** card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Tap the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Battery saver – Tap the switch OFF ON to toggle between On and Off.

TURN BATTERY SAVER ON

Turn Battery saver on – Choose to turn battery saver on when the battery charge gets to a certain battery level. Choose from **Immediately**, **10% battery**, **20% battery**, **30% battery** or **50% battery**.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Turns off Auto-sync.

Wi-Fi – Turns off Wi-Fi if data is not in use.

Bluetooth – Turns off Bluetooth if it's not connected to a device.

Vibrate on touch – Turns off touch feedback.

Brightness – Adjusts the brightness.

Screen timeout – Adjusts the screen timeout.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

< Apps >

Use the **Apps** menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Swipe left and right to select one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **RUNNING**, and **ALL** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Stop** (or **Force stop**), then **OK** to stop it from running.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting the **Auto-sync data** setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They will only be able to use the applications that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing the guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal unlock pattern. Tap **Help** for more information.

NOTE: To use Guest mode, set the Lock screen to pattern lock. Guest can also use apps not pre-selected but linked to preselected apps.

< Location >

MODE

High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUESTS

Displays apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Allows you to view your Google location settings.

< Security >

ENCRYPTION

Encrypt phone – Allows you to encrypt the phone to keep it secure. After encryption, a PIN or password needs to be entered each time you power the phone on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

SIM CARD LOCK

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

PASSWORDS

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

PHONE ADMINISTRATION

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play Store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

CREDENTIAL STORAGE

Storage type – Displays the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the **Language & input** settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

BACKUP & RESTORE

Backup my data – Backup your app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Allows you to set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

PERSONAL DATA

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< PC connection >

USB CONNECTION

Select USB connection method – Set the default mode used when connecting the phone to a PC via a USB cable. Choose from **Charge phone**, **Media sync (MTP)**,**Tethering**, **LG Software** and **Send image (PTP)**.

Ask upon connecting – Checkmark to confirm the USB connection type when you connect to a PC.

Help – Displays connection settings information.

LG SOFTWARE

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

Phone name – Allows you to change your phone name. This will be your phone name for Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Update Center – Check updates for apps and software provided by LG Electronics.

Network – Allow you to view your network, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, and IP address.

Status – Allow you to view your phone number, MIN, PRL version, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Battery – Allows you to view the battery status, battery level, and battery use information.

Hardware information – Allows you to view the model number, up time, warranty date code, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software information – Allows you to view the Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal information – Allow you to view LG apps rights agreement, open source licenses and Google legal information.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.

2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > **Select the Model**
or
Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.

3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
3. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Click **Personal information** to select.
5. Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

1. Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
2. Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
3. On the top menu, select **Device** > **Import to device** > **Import contacts**.
4. A popup window to select the file type and a file to import will appear.
5. On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
6. Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
7. Click **OK**.
8. A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
9. If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10. Click **OK**.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Battery

Quick Start Guide

Data cable

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the **Menu Key** and select **Folders** to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap the **Phone** icon . 2. Dial the number, then tap the **Menu Key** . 3. Tap **Add 2-sec pause** or **Add wait**.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** . 2. Tap **System settings** > **Lock screen**. 3. Tap **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. **Precautions to take when using the pattern lock.** It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	**If you have forgotten your pattern:** If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. **Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.**
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap the **Menu Key** and tap **System settings**. 2. Tap **Language & input** > **Language**. 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** . 2. Tap **System settings** > **Display** tab. 3. Tap **Screen timeout**. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap the **Menu Key** . 2. Tap **System settings** > **Apps** > **DOWNLOADED**. 3. Tap the application, then tap **Uninstall**.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168