LG
Life's Good

BUKU PANDUAN

MONITOR LAYAR IKLAN

Baca buku panduan ini dengan saksama sebelum mengoperasikan perangkat Anda dan simpanlah untuk referensi di masa mendatang.

MODEL MONITOR LAYAR IKLAN

55LV75A
55LV77A

www.lg.com

BAHASA INDONESIA

DAFTAR ISI

4 LISENSI

5 MEMASANG DAN MENYIAPKAN

5 Membuka Kemasan
6 Komponen
7 Untuk memasang Tegak
7 Melepas braket L sebelum pemasangan
8 METODE PENYIMPANAN UNTUK PERLINDUNGAN PANEL
8 - Metode yang Benar
8 - Metode yang Salah
9 Pemasangan di dinding
11 PENGATURAN PERALATAN EKSTERNAL
11 - PENERIMA IR
12 Menata Letak Beberapa Layar
12 - Cara Memasang Perangkat
13 - Cara Menyatukan Perangkat

14 REMOTE KONTROL

16 Menampilkan nama perangkat yang terhubung ke port masukan

17 MENGGUNAKAN PERANGKAT MONITOR

17 Menghubungkan ke PC
17 - Koneksi RGB
18 - Koneksi DVI
18 - Koneksi HDMI
19 - Koneksi Port Layar
19 - Koneksi Penerima IR
20 Menyesuaikan layar
20 - Memilih mode gambar
20 - Menyesuaikan pilihan gambar
21 - Menyesuaikan pilihan tampilan PC
22 Menggunakan pilihan tambahan
22 - Menyesuaikan rasio aspek
24 - Menggunakan daftar masukan

25 HIBURAN

25 - Menghubungkan ke jaringan kabel
26 - Status Jaringan
27 - Menghubungkan perangkat penyimpanan USB
28 - Menjelajah file
30 - Menampilkan film
33 - Melihat foto
36 - Mendengarkan musik
38 - Melihat Daftar Konten
39 - Panduan DivX® VOD
40 - Menggunakan PIP/PBP

41 MENYESUAIKAN PENGATURAN

41 Mengakses menu utama
42 - Pengaturan GAMBAR
45 - Pengaturan AUDIO
46 - Pengaturan WAKTU
47 - Pengaturan PILIHAN
52 Picture ID
53 - Pengaturan JARINGAN

54 MEMBUAT KONEKSI

55 Koneksi Perangkat Eksternal
55 - Koneksi DVI
55 - Koneksi HDMI
56 - Koneksi komponen
56 - Koneksi AV(CVBS)
57 - Koneksi Audio
57 Menghubungkan ke LAN
57 Menghubungkan ke USB
58 Monitor Rangkaian Seri
58 - Menggunakan fungsi Mode Multi Display

59 PEMECAHAN MASALAH

61 SPESIFIKASI

65 KODE IR

66 MENGONTROL BEBERAPA PRODUK

66 Menghubungkan kabel
66 Konfigurasi RS-232C
66 Parameter Komunikasi
67 Daftar Referensi Perintah
69 Protokol Transmisi/Penerimaan

LISENSI

Lisensi yang berbeda didukung, tergantung pada modelnya. Kunjungi www.lg.com untuk informasi lebih lanjut mengenai lisensi.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat DivX Certified® resmi yang telah lolos uji ketat untuk memastikan bahwa perangkat ini dapat memutar video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi lainnya dan guna mengetahui peranti perangkat lunak yang digunakan untuk mengubah berkas Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memutar film DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah lokasi DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com untuk informasi lainnya mengenai cara melakukan pendaftaran.

DivX Certified® untuk memutar video DivX® hingga HD 1080p, termasuk konten premium.

DivX®, DivX Certified®, dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan digunakan berdasarkan lisensi.

Dilindungi oleh salah satu atau beberapa paten A.S. berikut: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Diproduksi berdasarkan lisensi dari Dolby Laboratories. Dolby dan lambang D ganda adalah merek dagang Dolby Laboratories.

CATATAN

- Kerusakan produk akibat memindah atau mengubah lokasi pemasangan tidak termasuk dalam garansi.
- Garansi tidak akan termasuk kerusakan akibat penggunaan produk di lingkungan yang sangat berdebu.

MEMASANG DAN MENYIAPKAN

Membuka Kemasan

Periksa item berikut pada kotak produk Anda. Jika ada aksesori yang hilang, hubungi dealer setempat di mana Anda membeli produk. Ilustrasi dalam manual ini mungkin berbeda dengan produk dan aksesori sebenarnya.

CD (Buku Panduan untuk Pemilik, Program SuperSign Elite, Buku Panduan SuperSign Elite) / Kartu

Kabel Daya

Penerima IR

Kabel RS-232C

Remote kontrol dan Baterai

Kabel DP

Pemandu Tata Letak Vertikal Pendek (4ea)

Sekrup M4 x 6L (8ea)

Sekrup M6 x 10L (4ea)

Pengikat Kabel Pemasangan (2ea) (Untuk pengaturan kabel)

PERHATIAN

- Jangan gunakan item bajakan untuk memastikan keamanan dan masa-pakai produk.
- Kerusakan atau cedera akibat menggunakan barang bajakan tidak dilindungi oleh garansi.

CATATAN

- Aksesori yang disertakan bersama produk Anda mungkin berbeda-beda tergantung pada modelnya.
- Spesifikasi produk atau isi Panduan ini mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

Komponen

RS-232C IN
IN
RS-232C OUT
OUT
DP IN
DP OUT
USB
HDMI IN
DVI IN
RGB
/ COMPONENT IN
IR IN
LAN
AV IN
AUDIO IN
AUDIO OUT
AC-IN

Untuk memasang Tegak

Bila memasang Tegak, putar searah jarum jam berdasarkan pada bagian depannya.

Melepas braket L sebelum pemasangan

Lepaskan braket L dari tiap sudut monitor sebelum memasangnya.

CATATAN

- Simpan braket L yang telah dilepas dan gunakan saat nanti memindahkan monitor.

METODE PENYIMPANAN UNTUK PERLINDUNGAN PANEL

Metode yang Benar

Jika produk perlu diatur berdiri, tahan kedua sisi produk, dan miringkan ke belakang dengan hati-hati agar panel tidak menyentuh lantai.

Saat merebahkan produk, hamparkan bantalan pada lantai datar, dan letakkan produk di atasnya dengan panel menghadap ke bawah.

Jika tidak tersedia bantal, pastikan lantai bersih kemudian rebahkan produk secara hati-hati dengan panel menghadap ke atas atau ke bawah. Pada saat ini, berhati-hatilah agar tidak ada benda yang jatuh di atas panel.

Metode yang Salah

Jika produk dimiringkan ke sisi panel, bagian bawah panel bisa rusak.

Jika produk dimiringkan ke pinggir panel, pinggir panel bisa rusak.

Pemasangan di dinding

Untuk memasang Monitor di dinding (opsional), gunakan sekrup VESA yang disediakan sebagai aksesori untuk memakunya.

Pasang monitor dengan jarak setidaknya 10 cm dari dinding dan sisakan jarak sekitar 20 cm di setiap sisi monitor untuk memastikan ventilasi yang memadai.
Gunakan pelat pemasangan di dinding dan sekrup yang memenuhi standar VESA.

PERHATIAN

- Lepaskan kabel daya terlebih dahulu, kemudian pindahkan atau pasang perangkat Monitor. Jika tidak, mungkin sengatan listrik terjadi.
- Jika Anda memasang perangkat Monitor pada langit-langit atau dinding yang miring, monitor bisa jatuh dan menyebabkan cedera serius.
- Jangan berlebihan mengencangkan sekrup karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat Monitor dan membatalkan garansi Anda.
- Gunakan sekrup dan kit pemasangan di dinding yang memenuhi standar VESA. Kerusakan atau cedera akibat penyalahgunaan atau menggunakan aksesori yang tidak tepat tidak dilindungi oleh garansi.

CATATAN

Jangan memasang produk di tempat yang tidak ada ventilasinya (misalnya, di lemari buku atau kamar kecil) atau pada karpet atau bantal. Jika tidak ada pilihan selain memasang produk pada dinding, pastikan tersedia ventilasi yang cukup sebelum pemasangan.
- Bila diabaikan dapat menyebabkan kebakaran akibat peningkatan suhu internal.

Memasang produk ke dinding (opsional)

(Tergantung pada modelnya)

1 Masukkan dan kencangkan baut mata, atau braket produk dan bautnya di bagian belakang produk.
- Jika sudah ada baut yang dimasukkan di posisi baut mata, lepaskan dahulu baut tersebut.

2 Pasang braket dinding dengan baut ke dinding. Cocokkan lokasi braket dinding dan baut mata di bagian belakang produk.

3 Hubungkan baut mata dan braket dinding dengan erat menggunakan tali yang kuat. Pastikan menjaga tali tetap horizontal dengan permukaan yang rata.

PERHATIAN

- Pastikan anak-anak tidak memanjat atau bergantungan pada produk.

CATATAN

- Gunakan panggung atau lemari yang kuat dan cukup besar untuk menahan produk dengan erat.
- Braket, baut, dan tali bersifat opsional. Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari dealer setempat.

PERINGATAN

- Jika produk tidak ditempatkan di lokasi yang cukup stabil, hal ini dapat membahayakan jika sampai jatuh. Cedera, khususnya pada anak-anak, dapat dicegah dengan mengambil tindakan pencegahan sederhana seperti:
  » Penggunaan lemari atau penyangga yang direkomendasikan oleh pabrikan produk.
  » Hanya menggunakan furnitur yang dapat menyangga produk secara aman.
  » Memastikan produk tidak tegak miring pada pinggir furnitur penyangganya.
  » Tidak menempatkan produk pada furnitur yang tinggi (misalnya, lemari rak atau lemari buku) tanpa menahan furnitur dan produk ke penahan yang sesuai.
  » Tidak mendirikan produk pada kain atau bahan lainnya yang diletakkan di antara produk dan furnitur penyangganya.
  » Mengajari anak-anak tentang bahayanya memanjat furnitur untuk menjangkau produk atau pengontrolnya.

PENGATURAN PERALATAN EKSTERNAL

PENERIMA IR

Ini memungkinkan sensor remote kontrol dipasang di lokasi yang ditentukan sendiri.
Selanjutnya layar itu dapat mengontrol layar lainnya melalui kabel RS-232C.

Menata Letak Beberapa Layar

Cara Memasang Perangkat

***Misalnya tata letak 2 x 2**

Dengan menggunakan sekrup untuk memasang kit pemasangan di dinding sesuai standar VESA, pasanglah perangkat ke pelat pemasangan di dinding atau langsung ke dinding.

Cara Menyatukan Perangkat

1 Hubungkan perangkat lainnya menggunakan sekrup untuk pemasangan di dinding sesuai standar VESA dengan cara yang sama seperti di atas.

Perangkat 4 disatukan ke perangkat selebihnya (tata letak 2 x 2)

2 Setelah menghubungkan berbagai perangkat, gunakan panduan tata letak untuk menyesuaikan celah antar perangkat.

3 Sekarang tata letak 2 x 2 selesai.

Anda dapat menata letaknya dalam beragam kombinasi, seperti 3 x 3.

CATATAN

- Beban yang dikenakan pada setiap perangkat harus didukung oleh pelat pemasangan di dinding atau dinding dengan menggunakan kit pemasangan di dinding standar VESA (600 x 400).
- Beban yang dikenakan pada setiap perangkat harus didukung oleh pelat pemasangan di dinding dengan menggunakan kit pemasangan di dinding standar VESA. (Setiap perangkat harus dipasang erat pada pelat pemasangan di dinding atau langsung ke dinding.)
- Anda dapat memasang perangkat tanpa menggunakan panduan tata letak; ini tidak memengaruhi kinerja perangkat.
- Sekrup disertakan bersama komponen lainnya dalam kotak, termasuk pengarah petak.

REMOTE KONTROL

Keterangan dalam manual ini berdasarkan pada tombol-tombol di remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan saksama dan gunakan perangkat Monitor dengan benar.
Untuk mengganti baterai, buka penutup baterai, ganti baterainya (1,5 V AAA) dengan menyesuaikan ujung ⊕ dan ⊖ dengan label di dalam wadah, dan rapatkan penutup baterai.

PERHATIAN

- Jangan mencampur baterai lama dengan baterai baru, karena hal ini bisa merusak remote kontrol.
- Pastikan mengarahkan remote kontrol ke sensor remote kontrol di perangkat Monitor.

⏻ (DAYA)
Mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat Monitor.

MONITOR ON
Menghidupkan monitor.

MONITOR OFF
Mematikan monitor.

Tombol 1/a/A
Berpindah-pindah antara angka dan huruf.

ARC
Memilih Aspect Ratio Mode (Mode Rasio Aspek).

Volume Naik/Turun
Pemilihan tombol ini tidak dapat dilakukan.

PSM
Memilih Picture Status Mode (Mode Status Gambar).

MUTE
Mematikan semua suara.

ENERGY SAVING (e⌀)
Menyesuaikan kecerahan layar untuk mengurangi konsumsi energi.

INPUT
Memilih mode masukan.

3D
Pemilihan tombol ini tidak dapat dilakukan.

Tombol Angka dan Huruf
Memasukkan karakter angka atau huruf, tergantung pada pengaturan.

CLEAR
Menghapus karakter angka atau huruf yang telah dimasukkan.

Tombol BRIGHTNESS
Sesuaikan kecerahan dengan menekan tombol Naik dan Turun pada kontrol jarak-jauh. Dalam mode USB, menu OSD mempunyai fungsi Page (Halaman) untuk berpindah ke daftar berkas berikutnya.

INFO ⓘ
Menampilkan informasi masukan.

SETTINGS
Mengakses menu utama atau menyimpan masukan Anda dan keluar dari menu.

OK
Memilih menu atau pilihan dan mengkonfirmasi masukan Anda.

BACK
Memungkinkan pengguna mundur selangkah dalam fungsi interaksi pengguna.

SIMPLINK
Memungkinkan Anda untuk mengontrol berbagai perangkat multimedia secara mudah dengan menggunakan kontrol jarak jauh melalui menu SimpLink.

ID ON/OFF
(ID AKTIF/NONAKTIF)
Bila nomor Picture ID (ID Gambar) sama dengan nomor Set ID (ID Perangkat), Anda dapat mengontrol monitor mana yang Anda inginkan dalam kondisi multi tampilan.

AUTO
Secara otomatis menyesuaikan posisi gambar dan mengurangi ketidakstabilan gambar tampilan (hanya masukan RGB)

W.BAL
Masuk ke menu White Balance (Keseimbangan Putih).

S.MENU
(Tombol Menu SuperSign)
Pemilihan tombol ini tidak dapat dilakukan.

Tombol-tombol navigasi
Menggulir menyusuri menu atau pilihan.

EXIT
Menghapus semua tampilan di layar dan mengembalikan ke tampilan perangkat Monitor dari menu apa saja.

TILE
Memilih TILE Mode (Mode Petak).

Tombol kontrol Menu USB
Mengontrol pemutaran media.

Menampilkan nama perangkat yang terhubung ke port masukan

Menampilkan perangkat yang terhubung ke port masukan eksternal.

1 Akses layar Input List (Daftar Masukan) dan tekan tombol biru (label masukan) pada remote kontrol.

2 Anda dapat menetapkan label masukan bagi setiap masukan selain USB.

CATATAN

- Masukan eksternal yang didukung: HDMI, DVI-D dan Display Port
- Label yang tersedia: PC dan DTV
- Label masukan ditampilkan pada layar Input Label atau di bagian kiri atas layar saat Anda mengubah pengaturan masukan eksternal.
- Untuk sinyal yang kompatibel dengan DTV/PC, seperti 1080p 60 Hz, pengaturan layar mungkin berubah sesuai dengan label masukan. Pilihan Just Scan (Pindai Saja) tersedia jika PC terhubung sebagai perangkat eksternal.

MENGGUNAKAN PERANGKAT MONITOR

Menghubungkan ke PC

Perangkat Monitor Anda mendukung fitur Plug & Play*.

* Plug & Play: Fungsi pada PC yang mengenali perangkat yang dihubungkan oleh pengguna ke PC dan mengaktifkannya, tanpa konfigurasi perangkat atau campur tangan pengguna.

CATATAN

- Direkomendasikan agar menggunakan Monitor dengan koneksi HDMI untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik.
- Agar sesuai dengan spesifikasi produk, gunakan kabel antarmuka berpelindung inti ferit, seperti kabel sinyal D-sub 15 pin dan kabel DVI/HDMI.
- Jika Anda menghidupkan Monitor saat perangkat masih dingin, layarnya mungkin berkedip. Hal ini normal.
- Beberapa bintik merah, hijau, atau biru mungkin tampak pada layar. Hal ini normal.

PERHATIAN

- Hubungkan kabel masukan sinyal dan kencangkan dengan memutar sekrupnya searah jarum jam.
- Jangan menekan layar dengan jari Anda dalam waktu lama karena hal ini dapat menyebabkan distorsi sementara pada layar.
- Hindari menampilkan gambar diam pada layar dalam jangka waktu lama untuk mencegah bekas gambar. Gunakan screensaver jika memungkinkan.

Koneksi RGB

Mengirim sinyal video analog dari PC Anda ke perangkat Monitor. Hubungkan PC dan perangkat Monitor dengan kabel D-sub 15 pin seperti yang ditampilkan ilustrasi berikut.
Pilih sumber masukan RGB.

Bagian belakang produk.

PC/ MAC

CATATAN

- Gunakan adaptor standar Macintosh karena banyak adaptor yang beredar di pasaran tidak kompatibel. (Sistem persinyalan berbeda)
- Komputer Apple mungkin memerlukan adaptor untuk menghubungkan ke monitor ini. Hubungi atau kunjungi situs web mereka untuk informasi lebih lanjut.

Koneksi DVI

Mengirim sinyal video digital dari PC Anda ke Monitor. Hubungkan PC dan perangkat Monitor dengan kabel DVI seperti yang ditampilkan ilustrasi berikut.
Pilih sumber masukan DVI pada monitor.

Koneksi HDMI

Mengirim sinyal video digital dan sinyal audio dari PC Anda ke perangkat Monitor. Hubungkan PC dan perangkat Monitor dengan kabel HDMI seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.
Pilih sumber masukan HDMI.

CATATAN

- Gunakan Kabel HDMI™ Kecepatan Tinggi.
- Harap periksa lingkungan PC Anda jika Anda tidak dapat mendengar suara dalam mode HDMI. Beberapa PC mengharuskan Anda mengganti keluaran audio awal ke HDMI secara manual.
- Jika Anda ingin menggunakan mode HDMI PC, Anda harus mengatur PC/DTV ke mode PC.
- Bila digunakan PC HDMI, mungkin terjadi masalah kompatibilitas.

Koneksi Port Layar

Mengirim sinyal video dan sinyal audio digital dari PC Anda ke Monitor. Hubungkan PC dan Monitor dengan kabel Port Layar seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.
Pilih sumber masukan Port Layar.

Bagian belakang produk.

PC

Koneksi Penerima IR

Memungkinkan penggunaan sambungan penerima IR.

Bagian belakang produk.

CATATAN

- Suara mungkin tidak tersedia, tergantung pada versi DP di PC Anda.

Menyesuaikan layar

Memilih mode gambar

Menampilkan gambar dalam pengaturan yang optimal dengan memilih salah satu mode gambar preset.

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **PICTURE** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Picture Mode (Mode Gambar)** dan tekan **OK**.

4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke mode gambar yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Mode	Keterangan
Vivid (Jelas)	Menyesuaikan gambar video untuk lingkungan toko pengecer dengan meningkatkan **Contrast (Kontras), Brightness (Kecerahan), Color (Warna),** dan **Sharpness** (Ketajaman).
Standard (Standar)	Menyesuaikan gambar untuk lingkungan normal.
Cinema (Sinema)	Mengoptimalkan gambar video untuk tampilan sinematik dan menikmati film seolah di bioskop.
Sports (Olahraga)	Mengoptimalkan gambar video untuk film yang banyak berisi gerakan dan dinamis dengan memperkuat warna primer seperti putih, hijau rumput, atau biru langit.
Game (Permainan)	Mengoptimalkan gambar video untuk layar permainan yang cepat seperti PC atau permainan.

5 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Menyesuaikan pilihan gambar

Dasar penyesuaian dan pilihan lanjutan setiap mode gambar untuk mendapatkan kinerja layar terbaik.

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **PICTURE** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Picture Mode (Mode Gambar)** dan tekan **OK**.

4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke mode gambar yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

5 Pilih dan sesuaikan pilihan berikut, kemudian tekan **OK**.

Pilihan	Keterangan
Backlight (Cahaya Latar)	Menyesuaikan kecerahan layar dengan mengontrol cahaya latar LCD. Jika Anda mengurangi level kecerahan, layar menjadi lebih gelap dan konsumsi daya menjadi berkurang tanpa kehilangan sinyal video.
Contrast (Kontras)	Menambah atau mengurangi gradien sinyal video. Anda dapat menggunakan **Contrast** (Kontras) bila bagian yang terang pada gambar tersaturasi.
Brightness (Kecerahan)	Menyesuaikan level dasar sinyal dalam gambar. Anda dapat menggunakan **Brightness** (Kecerahan) bila bagian yang gelap pada gambar tersaturasi.
Sharpness (Ketajaman)	Menyesuaikan level ketajaman di pinggir area terang dan gelap pada gambar. Semakin rendah levelnya, semakin lembut gambarnya.
Color (Warna)	Menyesuaikan intensitas semua **Colors** (Warna).
Tint (Rona)	Menyesuaikan keseimbangan antara level **Red** (Merah) dan **Green** (Hijau).
Color (Warna) Temperature (Suhu)	Atur ke Warm (Hangat) untuk menambah warna hangat seperti merah, atau atur ke Cool (Sejuk) untuk membuat gambar jadi kebiru-biruan.
Advanced Control (Kontrol Lanjutan)	Menyesuaikan berbagai pilihan lanjutan. Lihat informasi lainnya tentang berbagai pilihan lanjutan.
Picture (Gambar) Reset (Atur Ulang)	Mengembalikan pilihan ke pengaturan awal.

6 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Menyesuaikan pilihan tampilan PC

Menyesuaikan pilihan atas setiap mode gambar untuk mendapatkan kualitas gambar terbaik.

- Fungsi ini dapat digunakan dalam mode berikut: Mode RGB [PC].

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **PICTURE** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Screen (Layar)** dan tekan **OK**.

4 Pilih dan sesuaikan pilihan berikut, kemudian tekan **OK**.

Pilihan	Keterangan
Resolution (Resolusi)	Pilih **Resolution (Resolusi)** yang benar.
Auto Configure (Konfigurasi Otomatis)	Atur untuk menyesuaikan **Position (Posisi)**, **Size (Ukuran)**, dan **Phase (Fase)** layar secara otomatis. Gambar yang ditampilkan mungkin tidak stabil selama beberapa detik selagi konfigurasi berlangsung.
Position/ Size/Phase (Posisi/Ukuran/Fase)	Menyesuaikan pilihan bila gambar tidak jelas, khususnya bila karakter tidak stabil, setelah konfigurasi otomatis.
Reset (Atur Ulang)	Mengembalikan pilihan ke pengaturan awal.

5 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.

Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Menggunakan pilihan tambahan

Menyesuaikan rasio aspek

Ubah ukuran gambar untuk melihat gambar pada ukuran optimal dengan menekan **ARC** saat Anda menggunakan perangkat Monitor.

PERHATIAN

- Jika menampilkan gambar diam pada layar dalam jangka waktu lama, ini akan membekas dan menjadi kerusakan permanen pada layar. Inilah yang disebut “bekas gambar” atau “bekas” dan tidak dilindungi oleh garansi.
- Jika rasio aspek diatur ke 4:3 dalam jangka waktu lama, bekas gambar mungkin terjadi pada area kotak di layar.

CATATAN

- Anda juga bisa mengubah ukuran gambar dengan mengakses menu utama.

MODE / Aspect Ratio	AV	Component	RGB	DVI-D		HDMI		Display Port	
			PC	DTV	PC	DTV	PC	DTV	PC
16:9	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Just Scan	x	o	x	o	x	o	x	o	x
1:1	x	x	o	x	o	x	o	x	o
4:3	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Zoom	o	o	x	o	x	o	x	o	x
Cinema Zoom 1~16	o	o	x	o	x	o	x	o	x

- **16:9**: Pilihan berikut akan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan gambar secara horizontal, dalam proporsi linier, untuk memenuhi seisi layar (berguna untuk menampilkan DVD berformat 4:3).

- **Just Scan** (Pindai Saja): Pilihan berikut akan mengarahkan Anda untuk melihat gambar berkualitas terbaik tanpa kehilangan gambar aslinya dalam gambar resolusi tinggi.
  Catatan: Jika ada derau di gambar aslinya, Anda dapat melihat derau tersebut di pinggirannya.

- **1:1**: Rasio aspek tidak disesuaikan dari aslinya. (Hanya Port Layar PC, HDMI PC, DVI-D PC, RGB PC)

- **4:3**: Pilihan berikut akan memungkinkan Anda melihat gambar dengan rasio aspek 4:3 asli, batang-batang abu-abu akan muncul pada bagian kiri dan kanan layar.

- **Zoom (Perbesar):** Pilihan berikut akan memungkinkan Anda melihat gambar tanpa perubahan, walaupun mengisi seluruh layar. Walau demikian, bagian atas dan bawah gambar akan terpotong.

- **Cinema Zoom 1~16 (Perbesaran Sinema 1~16)**: Pilih Cinema Zoom bila Anda ingin memperbesar gambar dengan proporsi yang benar.
  Catatan: Saat memperbesar atau memperkecil gambar, tampilannya mungkin terdistorsi.

Menggunakan daftar masukan

Memilih sumber masukan

1 Tekan **INPUT (MASUKAN)** untuk mengakses daftar sumber masukan.

2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke salah satu sumber masukan dan tekan **OK**.

Sumber masukan	Keterangan
AV	Menonton video dari VCR atau perangkat eksternal lainnya.
Component	Menonton konten di DVD atau perangkat eksternal lainnya, atau melalui penerima sinyal digital.
RGB	Melihat tampilan PC pada layar
HDMI	Menonton konten di PC, DVD, atau Penerima sinyal digital atau perangkat berdefinisi tinggi lainnya.
DVI-D	Melihat tampilan PC pada layar
Display Port	Menonton konten di PC, DVD, atau Penerima sinyal digital atau perangkat berdefinisi tinggi lainnya.
USB	Memutar berkas multimedia yang disimpan dalam USB.

HIBURAN

Menghubungkan ke jaringan kabel

Hubungkan layar ke area jaringan lokal (LAN) melalui port LAN seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut dan atur pengaturan jaringan.
Hanya mendukung koneksi jaringan kabel.
Setelah membuat koneksi fisik, beberapa jaringan rumah mungkin memerlukan penyesuaian pengaturan jaringan. Bagi sebagian besar jaringan rumah, layar akan menghubungkan secara otomatis tanpa penyesuaian apa pun.
Untuk informasi terperinci, hubungi penyedia Internet Anda atau baca manual router.

Untuk mengatur pengaturan jaringan: (Sekalipun layar Anda sudah terhubung secara otomatis, menjalankan pengaturan lagi tidak akan merusak apa pun),

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **NETWORK (JARINGAN)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk memilih **Network Setting (Pengaturan Jaringan)** dan tekan **OK**.

4 Jika Anda sudah mengatur Network Setting (Pengaturan Jaringan), pilih **Resetting (Atur Ulang)**. Pengaturan koneksi baru akan mengatur ulang pengaturan jaringan saat ini.

5 Pilih **IP Auto Setting (Pengaturan IP Otomatis)** atau **IP Manual Setting (Pengaturan IP Manual)**.
- Jika memilih **IP Manual Setting (Pengaturan IP Manual)**, tekan tombol Navigation (Navigasi) dan Number (Nomor). Alamat IP perlu dimasukkan secara manual.
- **IP Auto Setting (Pengaturan IP Otomatis)**: Pilih ini jika ada server DHCP (Router) di jaringan area lokal (LAN) melalui koneksi kabel, proyektor secara otomatis akan dialokasikan ke sebuah alamat IP. Jika Anda menggunakan router jalur-lebar atau modem jalur-lebar yang mempunyai fungsi server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), alamat IP akan ditentukan secara otomatis.

6 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (Keluar)**.

PERHATIAN

- Jangan menghubungkan kabel telepon modular ke port LAN.
- Karena ada beragam metode koneksi, harap ikuti spesifikasi operator telekomunikasi atau penyedia layanan Internet Anda.

PERHATIAN

- Menu pengaturan jaringan tidak akan tersedia hingga layar terhubung ke jaring-an fisik.
- Karena ada beragam metode koneksi, harap ikuti spesifikasi operator telekomunikasi atau penyedia layanan Internet Anda.

CATATAN

- Jika Anda ingin mengakses Internet langsung di layar, koneksi Internet harus selalu diaktifkan.
- Jika Anda tidak dapat mengakses Internet, periksa kondisi jaringan dari PC pada jaringan Anda.
- Bila Anda menggunakan **Network Setting** (Pengaturan Jaringan), periksa kabel LAN atau periksa apakah DHCP di router telah diaktifkan.
- Jika Anda tidak melakukan pengaturan jaringan, jaringan tersebut mungkin tidak berfungsi dengan benar.

Saran untuk Pengaturan Jaringan

- Gunakan kabel LAN standar pada layar ini. Cat5 atau yang lebih bagus dengan konektor RJ45.
- Beberapa koneksi jaringan yang bermasalah saat pengaturan seringkali dapat diperbaiki dengan mengatur ulang router atau modem. Setelah menghubungkan layar ke jaringan rumah, matikan dengan cepat dan/atau lepaskan kabel daya dari router atau modem kabel jaringan rumah. Kemudian hidupkan dan/atau hubungkan lagi kabel daya.
- Tergantung pada penyedia layanan Internet (ISP), jumlah perangkat yang dapat menerima layanan Internet mungkin dibatasi oleh ketentuan layanan yang berlaku. Untuk perinciannya, hubungi ISP Anda.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan fungsi pada layar dan/atau fitur koneksi Internet akibat kesalahan komunikasi/kegagalan fungsi yang berhubungan dengan koneksi Internet, atau alat lainnya yang terhubung.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah dalam koneksi Internet.
- Anda mungkin mengalami hasil yang tidak diinginkan jika kecepatan koneksi jaringan tidak memenuhi persyaratan konten yang diakses.
- Beberapa operasi koneksi Internet mungkin tidak dapat dilakukan karena pembatasan tertentu yang diatur oleh penyedia layanan Internet (ISP) yang menyediakan koneksi Internet Anda.
- Segala biaya yang dikenakan oleh ISP termasuk, tanpa batasan, biaya koneksi adalah tanggung jawab Anda.
- Port LAN 10 Base-T atau port 100 Base-TX diperlukan bila menggunakan koneksi kabel ke layar ini. Jika layanan Internet Anda tidak mengizinkan koneksi demikian, Anda tidak akan dapat menghubungkan layar.
- Modem DSL diperlukan untuk menggunakan layanan DSL dan modem kabel diperlukan untuk menggunakan layanan modem kabel. Tergantung pada metode akses dan perjanjian pelanggan dengan ISP, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fitur koneksi Internet yang di-sertakan di layar ini atau jumlah perangkat yang dapat Anda hubungkan pada saat yang sama mungkin dibatasi. (Jika ISP Anda membatasi kepelangganan pada satu perangkat, layar ini mungkin tidak diizinkan menghubungkan bila PC sudah terhubung.)
- Penggunaan “Router” mungkin tidak diizinkan atau penggunaannya mungkin dibatasi, tergantung pada kebijakan dan pembatasan oleh ISP Anda. Untuk perinciannya, hubungi langsung ISP Anda.

Status Jaringan

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **NETWORK (JARINGAN)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk memilih **Network Status (Status Jaringan)** dan tekan OK.

4 Tekan **OK** untuk memeriksa status jaringan.

5 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR).**

Pilihan	Keterangan
Setting (Pengaturan)	Kembali ke menu pengaturan jaringan.
Test (Tes)	Mengetes status jaringan saat ini setelah pengaturan jaringan.
Close (Tutup)	Kembali ke menu sebelumnya.

Menghubungkan perangkat penyimpanan USB

Hubungkan perangkat penyimpanan USB seperti memori flash USB, atau hard drive eksternal ke layar dan gunakan fitur multimedia.
Hubungkan memori flash USB atau pembaca kartu memori USB ke Layar seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut. Layar My media (Media saya) akan muncul.

PERHATIAN

- Jangan nonaktifkan layar atau melepas perangkat penyimpanan USB saat menu EMF(my media) Menu diaktifkan, karena ini dapat menyebabkan hilangnya file atau rusaknya perangkat penyimpanan USB.
- Sering-sering mencadangkan file Anda yang disimpan pada perangkat penyimpanan USB, karena Anda bisa kehilangan atau merusak file tersebut dan hal ini tidak dilindungi oleh garansi.

Saran untuk menggunakan perangkat penyimpanan USB

- Hanya perangkat penyimpanan USB yang dapat dikenali.
- Jika perangkat penyimpanan USB terhubung melalui hub USB, maka perangkat tidak akan dikenali.
- Perangkat penyimpanan USB yang menggunakan program pengenalan otomatis mungkin tidak akan dikenali.
- Perangkat penyimpanan USB yang menggunakan driver sendiri mungkin tidak akan dikenali.
- Kecepatan pengenalan perangkat penyimpanan USB mungkin tergantung pada tiap perangkat.
- Jangan nonaktifkan layar atau mencabut perangkat USB saat perangkat penyimpanan USB yang terhubung sedang bekerja. Bila perangkat tersebut tiba-tiba dilepas atau dicabut, maka file yang disimpan atau perangkat penyimpanan USB dapat menjadi rusak.
- Jangan hubungkan perangkat penyimpanan USB yang telah dikendalikan secara artifisial pada PC. Perangkat tersebut dapat menyebabkan kegagalan fungsi pada produk atau tidak dapat diputar. Ingatlah untuk selalu menggunakan hanya perangkat penyimpanan USB yang berisi file musik, file gambar atau file film normal.
- Harap gunakan hanya perangkat penyimpanan USB yang diformat sebagai sistem file FAT32, yakni sistem file NTFS yang disediakan pada sistem operasi Windows. Jika perangkat penyimpanan diformat sebagai program utilitas lain yang tidak didukung oleh Windows, perangkat tersebut mungkin tidak akan dikenali.
- Harap hubungkan daya listrik ke perangkat penyimpanan USB (lebih dari 0,5 A) yang memerlukan catu daya eksternal. Jika tidak, perangkat mungkin tidak akan dikenali.
- Harap hubungkan perangkat penyimpanan USB dengan kabel yang disediakan oleh pembuat perangkat.
- Beberapa perangkat penyimpanan USB mungkin tidak didukung atau tidak beroperasi dengan lancar.
- Metode pengaturan file perangkat penyimpanan USB mirip dengan Window XP dan nama file dapat mengenali hingga 100 karakter bahasa Inggris.
- Pastikan untuk mencadangkan file penting karena data yang disimpan dalam perangkat memori USB dapat rusak. Kami tidak bertanggung jawab terhadap hilangnya data.

- Jika HDD USB tidak mempunyai sumber daya eksternal, maka perangkat USB mungkin tidak dapat dideteksi. Jadi pastikan untuk meng-hubungkan sumber daya eksternal.
  - Harap gunakan adaptor daya untuk sumber daya eksternal. Kami tidak menjamin kabel USB sebagai sumber daya eksternal.
- Jika perangkat memori USB Anda mempunyai beberapa partisi, atau jika Anda menggunakan pembaca multi kartu USB, maka Anda dapat menggunakan hingga 4 partisi atau perangkat memori USB.
- Jika perangkat memori USB terhubung ke pembaca multi kartu USB, maka data volume mungkin tidak akan terdeteksi.
- Jika perangkat memori USB tidak berfungsi dengan benar, maka lepaskan dan hubungkan kembali.
- Kecepatan pendeteksian perangkat memori USB berbeda dari satu perangkat dengan perangkat lainnya.
- Jika USB terhubung dalam Standby Mode (Mode Siaga), hard disk tertentu akan dimuat secara otomatis bila layar telah diaktifkan.
- Kapasitas yang direkomendasikan adalah 1 TB atau kurang untuk hard disk eksternal USB dan 32 GB atau kurang untuk memori USB.
- Perangkat yang kapasitasnya lebih dari yang direkomendasikan mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika hard disk eksternal USB yang memiliki fungsi "Energy Saving" tidak berfungsi, matikan hard disk dan hidupkan lagi agar dapat ber-fungsi dengan benar.
- Perangkat penyimpanan USB yang lebih rendah dari USB 2.0 juga didukung. Namun perangkat ini mungkin tidak berfungsi dengan benar dalam Movie List (Daftar Film).
- Maksimum 999 folder atau file dapat dikenali dalam satu folder.
- Perangkat penyimpanan USB 3.0 mungkin tidak bekerja.

Menjelajah file

Mengakses foto, musik, atau daftar film dan menjelajahi file.

1 Hubungkan perangkat penyimpanan USB.

2 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **My MEDIA (Media Saya)** dan tekan **OK**.

4 Tekan tombol Navigasi untuk memilih dari Mov-ie List (Daftar Film), Photo List (Daftar Foto), Music List (Daftar Musik), atau Contents List (Daftar Konten), dan tekan OK. (Fungsi Daftar Konten mungkin tidak didukung tergantung modelnya.)

No.	Keterangan
1	Berpindah ke level folder yang lebih atas
2	Halaman saat ini/Total halaman
3	Tombol yang bersangkutan pada remote kontrol
4	Halaman saat ini/ total halaman isi pada folder yang difokus 1
5	Konten pada folder yang difokus 1
Bawah	**Keterangan**
Tombol hijau	Tekan tombol hijau untuk berpindah-pindah antara Photo List (Daftar Foto) -> Music List (Daftar Musik), Music List (Daftar Musik)-> Contents List (Daftar Konten), Contents List (Daftar Konten) -> Movie List (Daftar Film) atau Movie List (Daftar Film) -> Photo List (Daftar Foto)
Tombol kuning	**Sebuah metode untuk melihat dalam 5 gambar mini atau daftar sederhana.**
Tombol biru	Mengubah ke Mark Mode (Mode Tandai).

Format file yang didukung

<table>
<tr><th>Jenis</th><th colspan="3">Format file yang didukung</th></tr>
<tr><td>Film</td><td colspan="3">DAT,MPG,MPEG,VOB,AVI,DIVX,MP4,MKV, TS,TRP,TP,ASF,WMV,FLV)

File film yang didukung(*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motion-jpeg)/*.mp4(motion-jpeg)/*.mkv(motion-jpeg))

Format video : DivX 3.11, DivX4, DivX5. DivX6
Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03, Xvid1.10 beta-1/beta-2,
Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4, H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263

Format audio: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3, LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA

Laju bit: dalam 32 kbps hingga 320 kbps (MP3)

Format teks film eksternal: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)

Format teks film internal: hanya XSUB (ini adalah format teks film yang digunakan dalam file DivX6)</td></tr>
<tr><td>Foto</td><td colspan="3">JPEG

Dasar: 64 x 64 hingga 15.360 x 8.640
Progresif: 64 x 64 hingga 1.920 x 1.440

• Anda dapat memutar file JPEG saja.
• File yang tidak didukung akan ditampilkan dalam bentuk ikon yang telah ditentukan.</td></tr>
<tr><td></td><td>Ekstensi File</td><td>Item</td><td>Profil</td></tr>
<tr><td></td><td>jpeg
jpg
jpe</td><td>format file yang didukung</td><td>• SOF0: dasar
• SOF1: Urutan Bertambah
• SOF2: Progresif</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ukuran foto</td><td>• Min: 64 X 64
• Jenis Maks-Normal: 15.360 (L) X 8.640 (T)
• Jenis Progresif: 1.920 (L) X 1.440 (T)</td></tr>
<tr><td>Musik</td><td colspan="3">MP3
Laju bit 32 hingga 320
• Laju sampling MPEG1 Layer3 : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• Laju sampling MPEG2 Layer3 : 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz
• Laju sampling MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz</td></tr>
</table>

Menampilkan film

Memutar file video pada layar.
Layar Anda menampilkan semua berkas video yang disimpan dalam perangkat penyimpanan USB atau folder bersama pada PC.

1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (Media Saya)** dan tekan **OK**.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Movie List (Daftar Film)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Menu	Keterangan
Play Marked (Putar yang Ditandai)	Memutar file film yang dipilih. Setelah satu file film selesai diputar, file berikutnya yang dipilih akan diputar secara otomatis.
Mark All (Tandai Semua)	Menandai semua file film pada layar.
Unmark All (Hapus Semua Tanda)	Membatalkan pilihan atas semua file film.
Exit Mark Mode (Keluar Dari Mode Tandai)	Keluar dari Mark Mode (Mode Tandai).

5 Putar sebuah film.

6 Mengontrol pemutaran dengan menggunakan tombol-tombol berikut.

Tombol	Keterangan
■	Menghentikan pemutaran
▶	Memutar video
❚❚	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
◀◀	Memindai mundur dalam sebuah file
▶▶	Memindai maju dalam sebuah file
SETTINGS	Menampilkan menu **Option (Pilihan)**.
↩ **BACK**	Menyembunyikan menu pada layar ukuran penuh.
EXIT	Kembali ke **Movie List (Daftar Film)**.
◀ atau ▶	Melompat ke titik tertentu dalam sebuah file saat pemutaran. Waktu penampilan titik tertentu pada baris status. Di beberapa file, fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar.
ENERGY SAVING	Sesuaikan kecerahan layar untuk menghemat energi.

Saran untuk menggunakan pemutaran file video

- Beberapa teks film yang dibuat oleh pengguna mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Beberapa karakter khusus tidak didukung dalam teks film.
- Tag HTML tidak didukung dalam teks film.
- Teks film dalam bahasa selain yang didukung tidak akan tersedia.
- Layar dapat mengalami gangguan sementara (gambar terhenti, pemutaran lebih cepat, dll.) bila bahasa audio diubah.
- File film yang rusak mungkin tidak dapat diputar dengan baik, atau sejumlah fungsi pemutar mungkin tidak dapat digunakan.
- File film yang dibuat dengan beberapa pengkode mungkin tidak dapat diputar dengan baik.
- Jika struktur video dan audio pada file rekaman tidak bersusun, maka keluarannya adalah video atau audio.
- Video HD dengan ukuran maksimal 1920x1080@25/30P atau 1280x720@50/60P didukung, tergantung pada bingkainya.
- Video yang resolusinya yang lebih tinggi dari 1920X1080@25/30P atau 1280x720@50/60P mungkin tidak berfungsi dengan benar, tergantung pada bingkainya.
- File film yang jenis dan formatnya berbeda dari yang ditetapkan mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Laju bit maks dari file film yang dapat diputar adalah 20 Mbps. (hanya Motion JPEG: 10 Mbps)
- Kami tidak menjamin pemutaran yang lancar untuk profil yang dikodekan dengan level 4.1 atau yang lebih tinggi dalam H.264/AVC.
- Kodek DTS Audio tidak didukung.
- Pemutaran file film dengan ukuran file lebih dari 30 GB tidak didukung.
- File film DivX dan file teks filmnya harus diletakkan dalam folder yang sama.
- Nama file video dan nama file teks filmnya harus sama agar dapat ditampilkan.
- Pemutaran video via koneksi USB yang tidak mendukung kecepatan tinggi mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- File yang dikodekan dengan GMC (Global Motion Compensation) mungkin tidak dapat diputar.

Pilihan video

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu **Pop-Up**.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Set Video Play. (Atur Pemutaran Video)** atau **Set Video. (Atur Video)** dan tekan **OK**.

CATATAN

- Nilai pilihan yang diubah dalam **Movie List (Daftar Film)** tidak mempengaruhi **Photo List (Daftar Foto)**, dan **Music List (Daftar Musik)**.
- Nilai pilihan yang diubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)** akan mengubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)**, tetapi tidak mengubah **Movie List (Daftar Film)**.
- Saat memutar ulang file video setelah dihentikan, Anda dapat memutarnya dari posisi penghentian sebelumnya.

Bila Anda memilih **Set Video Play (Atur Pemutaran Video)**,

1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna menampilkan **Picture Size (Ukuran Gambar), Audio Language (Bahasa Audio), Subtitle Language (Bahasa Teks Film)** atau **Repeat (Ulangi)**.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Menu	Keterangan
Picture Size (Ukuran Gambar)	Memilih format gambar yang Anda inginkan saat pemutaran film.
Audio Language (Bahasa Audio)	Mengubah Language Group (Grup Bahasa) audio saat pemutaran film. File dengan trek audio tunggal tidak dapat dipilih.
Subtitle Language (Bahasa Teks Film)	Mengaktifkan/menonaktifkan teks film.
Language (Bahasa)	Untuk mengaktifkan teks film SMI dan dapat memilih bahasa dalam teks film.
Code Page (Halaman Kode)	Dapat memilih font untuk teks film. Bila diatur ke awal, font yang sama dengan menu umum akan digunakan.
Sync (Sinkron)	Menyesuaikan sinkronisasi waktu teks film dari -10 dtk hingga +10 dtk dengan kenaikan 0,5 dtk saat pemutaran film.
Position (Posisi)	Mengubah posisi teks film ke atas atau ke bawah saat pemutaran film.
Size (Ukuran)	Memilih ukuran Subtitle (Teks) film yang Anda inginkan saat pemutaran film.
Repeat (Ulangi)	Mengaktifkan/menonaktifkan fungsi pengulangan pada pemutaran film. Bila diaktifkan, file dalam folder akan diputar kembali berulang-ulang. Sekalipun pemutaran berulang dinonaktifkan, pemutaran dapat dijalankan jika nama file sama dengan file sebelumnya.

Code Page (Halaman Kode)	Bahasa yang Didukung
Latin1	Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Italia, Swedia, Finlandia, Belanda, Portugis, Denmark, Rumania, Norwegia, Albania, Gaelik, Wales, Irlandia, Katalan,Valensia
Latin2	Bosnia, Polandia, Kroasia, Cheska, Slovakia, Slovenia, Serbia, Hongaria
Latin4	Estonia, Latvia, Lithuania
Cyrillic	Bulgaria, Makedonia, Rusia, Ukraina, Kazakh
Yunani	Yunani
Turki	Turki
Korea	Korea

CATATAN

- Hanya 10.000 blok sinkronisasi yang dapat didukung dalam file teks film.
- Saat memutar video, Anda dapat menyesuaikan Picture Size (Ukuran Gambar) dengan menekan tombol **ARC**.
- Teks film dalam bahasa Anda hanya didukung bila menu OSD juga dalam bahasa Anda.
- Pilihan halaman kode mungkin dinonaktifkan, tergantung pada bahasa file teks film.
- Pilih halaman kode yang sesuai untuk file teks film.

Untuk perincian lebih lanjut tentang menu Atur Video , lihat bagian MENYESUAIKAN PENGATURAN. Lihat h.42

Melihat foto

Melihat file gambar yang tersimpan dalam perangkat penyimpanan USB. Tampilan di layar mungkin berbeda menurut modelnya.

1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA** (Media Saya) dan tekan **OK**.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Photo List (Daftar Foto)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Menu	Keterangan
View Marked (Lihat Yang Ditandai)	Menampilkan file foto yang dipilih.
Mark All (Tandai Semua)	Menandai semua file foto pada layar.
Unmark All (Hapus Semua Tanda)	Membatalkan pilihan atas semua file foto.
Exit Mark Mode (Keluar Dari Mode Tandai)	Keluar dari Mark Mode (Mode Tandai).

5 Lihat foto.

Menggunakan pilihan foto

Gunakan pilihan berikut saat melihat foto.

Pilihan	Keterangan
Slideshow (Tayangan Slide)	Memulai atau menghentikan tayangan slide dengan foto yang dipilih. Jika tidak ada foto yang dipilih, semua foto yang disimpan dalam folder saat ini akan ditampilkan saat tayangan slide. Untuk mengatur kecepatan tayangan slide, pilih **Option (Pilihan)**.
BGM	Mengaktifkan atau menonaktifkan musik latar belakang. Untuk mengatur musik latar belakang, pilih **Option (Pilihan)**. Anda dapat menyesuaikan Option (Pilihan) dengan tombol SETTINGS pada remote kontrol.
↻	Memutar foto searah jarum jam (90°, 180°, 270°, 360°). **CATATAN** • Ukuran foto yang didukung terbatas. Anda tidak dapat memutar foto jika resolusi lebar yang diputar lebih besar dari ukuran resolusi yang didukung.
Q	Melihat foto dengan memperbesarnya 2, 4 kali. **CATATAN** • Foto dengan resolusi 960 x 540 atau kurang, tidak dapat diperbesar.

Pilihan	Keterangan
ENERGY SAVING	Sesuaikan kecerahan layar untuk menghemat energi.
SETTINGS	• **Slide Speed (Kecepatan Slide)**: Memilih kecepatan slidesho **Fast (Cepat)**, **Medium (Sedang)**, **Slow (Lambat)**. • **Transition Effect:** Mengatur mode tampilan tayangan slide. • **BGM**: Memilih folder musik untuk musik latar belakang. **CATATAN** • Anda tidak dapat mengubah folder musik saat musik latar belakang diputar. • Anda hanya dapat memilih folder MP3 yang disimpan pada perangkat yang saat itu menampilkan foto.
BACK	Menyembunyikan jendela pilihan. Untuk menampilkan pilihan, tekan **OK**.
EXIT	Kembali ke **Photo List (Daftar Foto)**.

Pilihan foto

1 Tekan **SETTINGS** untuk menampilkan menu **Option (Pilihan)**.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Set Photo View. (Atur Tampilan Foto)** atau **Set Video. (Atur Video)** dan tekan **OK**.

CATATAN

- Nilai pilihan yang diubah dalam **Movie List (Daftar Film)** tidak mempengaruhi **Photo List (Daftar Foto)**, dan **Music List (Daftar Musik).**
- Nilai pilihan yang diubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)** akan mengubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)**, tetapi tidak mengubah **Movie List (Daftar Film)**.

Bila Anda memilih **Set Photo View**,

1 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir memilih **Slide Speed,Transition Effect** atau **BGM.**

2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Pilihan Transition Effect

Pilihan	Keterangan
Sliding	Foto saat ini menghilang secara horizontal, vertikal, atau diagonal dan foto berikutnya muncul.
Stairs	Foto berikutnya muncul dan bertindihan dengan foto saat ini dalam bentuk tangga.
Door Open/Close	Foto saat ini menghilang seperti pintu terbuka dan tertutup, dan foto berikutnya muncul.
Shutter	Foto saat ini menghilang seperti membuka atau menutup tirai dan foto berikutnya muncul perlahan.
Fade In	Foto saat ini menghilang dan foto berikutnya muncul perlahan.

Untuk perincian lebih lanjut tentang menu Atur Video , lihat bagian MENYESUAIKAN PENGATURAN. Lihat h.42

Mendengarkan musik

1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (Media Saya)** dan tekan **OK**.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Music List (Daftar Musik)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

Menu	Keterangan
Play Marked (Putar yang Ditandai)	Menampilkan file musik yang dipilih.
Mark All (Tandai Semua)	Menandai semua file musik pada layar.
Unmark All (Hapus Semua Tanda)	Membatalkan pilihan atas semua file musik.
Exit Mark Mode (Keluar Dari Mode Tandai)	Keluar dari Mark Mode (Mode Tandai).

5 Putar musik.

6 Mengontrol pemutaran dengan menggunakan tombol-tombol berikut.

Tombol	Keterangan
■	Menghentikan pemutaran file dan mengembalikan ke daftar musik.
▶	Memutar file musik.
❚❚	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran.
◀◀	Melompat ke file sebelumnya.
▶▶	Melompat ke file berikutnya.
◀◀ atau ▶▶	Saat memutar, Bila Anda menekan tombol ◀◀, file musik sebelumnya akan diputar. Bila Anda menekan tombol ▶▶, file musik berikutnya akan diputar.
Tombol hijau	Mulai memutar musik yang dipilih kemudian berpindah ke **Photo List** (Daftar Foto).
ENERGY SAVING	Sesuaikan kecerahan layar untuk menghemat energi.
SETTINGS	Menampilkan menu Option (Pilihan).
BACK	Menyembunyikan jendela pilihan. Untuk menampilkan pilihan, tekan **OK**.
EXIT	Bila Anda menekan tombol **EXIT (KELUAR)** saat pemutar musik ditampilkan, hanya musik tersebut yang akan dihentikan dan pemutar tidak akan mengembalikan ke tampilan normal. Bila Anda menekan tombol **EXIT (KELUAR)** saat musik dihentikan atau saat pemutar musik disembunyikan, pemutar akan mengembalikan ke tampilan normal.
◀ atau ▶	Melompat ke titik tertentu dalam sebuah file saat pemutaran. Waktu penampilan titik tertentu pada baris status. Di beberapa file, fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar.

Tip untuk memutar file musik

- Unit ini tidak dapat mendukung ID3 Tag yang ditanam dalam file MP3.

CATATAN

- Musik yang rusak atau korup tidak akan diputar melainkan ditampilkan dengan waktu pemutaran 00:00.
- Musik yang didownload dari layanan berbayar dan disertai perlindungan hak cipta tidak akan diputar melainkan menampilkan informasi pemutaran waktu yang tidak sesuai.
- Jika Anda menekan tombol OK, ■, screen-saver akan dihentikan.
- Tombol PLAY(▶), Pause(❚❚), ■, ▶▶ , ◀◀, pada remote kontrol juga tersedia dalam mode ini.
- Anda dapat menggunakan tombol ▶▶ untuk memilih musik berikutnya dan tombol ◀◀ untuk memilih musik sebelumnya.

Pilihan musik

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu **Pop-Up**.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Set Audio Play (Atur Pemutaran Audio).** dan tekan **OK**.

CATATAN

- Nilai pilihan yang diubah dalam **Movie List (Daftar Film)** tidak mempengaruhi **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)**.
- Nilai pilihan yang diubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)** akan mengubah dalam **Photo List (Daftar Foto)** dan **Music List (Daftar Musik)**, tetapi tidak mengubah **Movie List (Daftar Film).**

Bila Anda memilih **Set Audio Play. (Atur Pemutaran Audio)**,

1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna memilih **Repeat (Ulangi)** atau **Random (Acak)**.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir guna membuat penyesuaian yang tepat.

Melihat Daftar Konten

Memutar kembali berkas yang disimpan menggunakan pilihan Export (Ekspor) di SuperSign Manager.

1 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (Media Saya)** dan tekan **OK**.

2 Tekan tombol Navigasi untuk bergulir ke Conten List (Daftar Konten) dan tekan OK.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke folder yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke file yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

CATATAN

- Saat memutar berkas media dari dari Contents List (Daftar Konten), tersedia tombol BACK (KEMBALI), EXIT (KELUAR), atau Volume. Memilih tombol BACK (KEMBALI) atau EXIT (KELUAR) akan menghentikan pemutaran berkas media dan mengembalikan ke mode tampilan layar.
- Jika ada folder AutoPlay (Putar Otomatis) di perangkat USB dan berkasnya dalam format yang didukung, berkas tersebut dapat diputar kembali secara otomatis bila perangkat USB dihubungkan ke monitor.
- Fungsi Daftar Konten mungkin tidak didukung tergantung modelnya.

Panduan DivX® VOD

Pendaftaran DivX® VOD

Untuk memutar konten DivX® VOD yang telah dibeli atau disewa, Anda harus mendaftarkan perangkat dengan kode pendaftaran DivX 10 digit dari perangkat Anda di **www.divx.com/vod**.

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (MEDIA SAYA)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol biru.

4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **DivX Reg. Code (Kode Pendaftaran DivX)** dan tekan **OK**.

5 Lihat kode pendaftaran layar Anda.

6 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR).**
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

CATATAN

- Saat Anda memeriksa kode pendaftaran, beberapa tombol mungkin tidak bekerja.
- Jika Anda menggunakan kode pendaftaran DivX perangkat lainnya, Anda tidak dapat memutar berkas DivX yang disewa atau dibeli. Pastikan menggunakan kode pendaftaran DivX yang diberikan untuk produk Anda.
- Berkas video atau audio yang tidak diubah dengan kodek DivX standar mungkin rusak atau tidak dapat diputar.
- Kode VOD DivX memungkinkan Anda untuk mengaktifkan hingga 6 perangkat dengan satu akun.

Pencabutan Pendaftaran DivX® VOD

Anda harus mencabut pendaftaran perangkat dengan kode pencabutan pendaftaran DivX 8 digit dari perangkat Anda di www.divx.com/vod.

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **MY MEDIA (MEDIA SAYA)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol biru.

4 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **Deactivation (Deaktivasi)** dan tekan **OK**.

5 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk memilih **Yes (Ya)** untuk konfirmasi.

6 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR).**
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

CATATAN

- Setelah pencabutan pendaftaran dijalankan, Anda harus mendaftarkan lagi perangkat Anda untuk melihat konten DivX® VOD.

Menggunakan PIP/PBP

Video atau gambar yang disimpan pada perangkat USB dapat ditampilkan pada satu monitor dengan membaginya ke layar utama dan layar tambahan.

1 Tekan tombol **SETTINGS** untuk berpindah ke **OPTION** (PILIHAN) dan tekan **OK**.

2 Tekan **PIP/PBP** untuk memilih **PIP** atau **PBP** kemudian tekan **OK**.

3 Pilih **MOVIE LIST** (DAFTAR FILM) atau **PHOTO LIST** (DAFTAR FOTO) dari My Media (Media Saya). (Perhatikan bahwa Music List (Daftar Musik) tidak mendukung fungsi PIP/PBP. Fungsi Daftar Konten mungkin tidak didukung tergantung modelnya.)

4 Pilih berkas yang Anda inginkan kemudian tekan **OK**.

5 Pilih ikon **PIP** atau **PBP** dari daftar putar.

< MOVIE LIST (DAFTAR FILM)>

< PHOTO LIST (DAFTAR FOTO)>

6 Untuk suara, pilih Main (Utama) atau Sub (Tambahan). Anda harus memilih suara keluaran sebelum menjalankan fungsi **PIP** atau **PBP**.

7 Layar tambahan akan ditampilkan pada layar utama..

MENYESUAIKAN PENGATURAN

Mengakses menu utama

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke salah satu menu berikut dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.

4 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

PICTURE (GAMBAR)
Menyesuaikan ukuran gambar, kualitas, atau efek

AUDIO
Mengatur fungsi AUDIO.

TIME (WAKTU)
Mengatur waktu, tanggal atau fitur Timer

MY MEDIA (MEDIA SAYA)
Menampilkan dan memutar film, foto, dan konten musik pada USB Anda

OPTION (OPSI)
Mengatur fungsi OPSI.

NETWORK (JARINGAN)
Mengatur fungsi JARINGAN.

Pengaturan GAMBAR

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **PICTURE (GAMBAR)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

4 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Pengaturan gambar yang tersedia diterangkan berikut ini:

Pengaturan	Keterangan	
Aspect Ratio (Rasio Aspek)	Mengubah ukuran gambar untuk melihat gambar dengan ukuran optimal.	
Energy Saving (Hemat Energi)	Mengatur untuk menyesuaikan secara otomatis kecerahan layar sesuai keadaan sekitarnya.	
	Pilihan	
	Off (Nonaktif)	Menonaktifkan fungsi Energy Saving (Hemat Energi)
	Minimum (Minimum)/Medium (Sedang)/Maximum (Maksimum)	Memilih tingkat kecerahan lampu latar.
	Screen off (Layar nonaktif)	Layar dinonaktifkan dalam waktu 3 detik.
Easy Brightness Control	Menyesuaikan lampu latar sesuai dengan jadwal yang Anda atur.	
	Mode	
	Off (Nonaktif)	Menonaktifkan Easy Brightness Control (Kontrol Kecerahan Mudah).
	ON (Aktif)	Mengaktifkan Easy Brightness Control (Kontrol Kecerahan Mudah).
	CATATAN • Easy Brightness Control (Kontrol Kecerahan Mudah) dinonaktifkan jika waktu saat ini belum diatur. • Jika Energy Saving (Hemat Energi) diatur ke Maximum (Maksimum), Easy Brightness Control (Kontrol Kecerahan Mudah) akan dinonaktifkan. • Anda dapat mengatur hingga enam jadwal dan akan disortir dalam urutan waktu menaik. • Jika ditambahkan lebih dari enam jadwal, maka jadwal terakhir akan dihapus secara otomatis. • Anda dapat menghapus sebuah jadwal dengan menekan tombol OK. • Jadwal duplikat tidak ditambahkan, namun nilai lampu latar akan berubah. • Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.	
Smart Energy Saving	Menyesuaikan cahaya latar dan kontras yang tergantung pada kecerahan layar.	
	Level	
	Off (Nonaktif)	Menonaktifkan fungsi Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas)
	ON (Aktif)	Mengaktifkan fungsi Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas) untuk menghemat konsumsi daya sebanyak nilai yang diatur dalam tingkat penghematan energi cerdas.
Picture Mode (Mode Gambar)	Memilih salah satu gambar preset atau menyesuaikan pilihan di setiap mode untuk mendapatkan ki-nerja layar terbaik pada perangkat Monitor. Anda juga dapat menyesuaikan berbagai pilihan lanjutan pada setiap mode. Mode gambar preset yang tersedia berbeda-beda tergantung pada perangkat Monitor.	

Pengaturan	Keterangan	
TruMotion	Mengoreksi gambar untuk menampilkan rangkaian gerakan yang lebih halus. • Rendah : Nilai De-Judder / De-Blur diatur ke 3. • Tinggi : Nilai De-Judder / De-Blur diatur ke 7. • Pengguna : Nilai De-Judder / De-Blur dapat diatur secara manual. - De-Judder : Fungsi ini menyesuaikan goyangan di layar. - De-Blur : Fungsi ini menyesuaikan dan menghilangkan kekaburan di layar. 	
SCREEN (LAYAR) (Hanya Di Mode RGB-PC)	Pilihan ini hanya diaktifkan bila Input Select (Pemilihan Masukan) diatur Analog (RGB-PC) dan resolusi diatur ke 1024x768, 1280x768, 1360x768 atau 1366x768 pada PC Anda.	
	Pilihan	
	Resolution (Resolusi)	Memilih resolusi yang benar. Lihat "Spesifikasi" untuk mengetahui resolusi yang direkomendasikan bagi setiap model.
	Auto Configure (Konfigurasi Otomatis)	Mengatur untuk menyesuaikan posisi layar, jam, dan fase secara otomatis. Gambar yang ditampilkan mungkin tidak stabil selama beberapa detik selagi konfigurasi berlangsung.
	Position/Size/ Phase (Posisi/ Ukuran/Fase)	Menyesuaikan pilihan bila gambar tidak jelas, khususnya bila karakter tidak stabil, setelah konfigurasi otomatis.
	Reset (Atur Ulang)	Mengembalikan pilihan ke pengaturan awal.

Pilihan Picture Mode (Mode Gambar)

Pengaturan	Keterangan
Backlight (Cahaya Latar)	Menyesuaikan kecerahan layar dengan mengontrol cahaya latar LCD. Jika Anda mengurangi level kecerahan, layar menjadi lebih gelap dan konsumsi daya menjadi berkurang tanpa kehilangan sinyal video.
Contrast (Kontras)	Menambah atau mengurangi gradien sinyal video. Anda dapat menggunakan **Contrast** (Kontras) bila bagian yang terang pada gambar tersaturasi.
Brightness (Kecerahan)	Menyesuaikan level dasar sinyal dalam gambar. Anda dapat menggunakan **Brightness** (Kecerahan) bila bagian yang gelap pada gambar tersaturasi.
Sharpness (Ketajaman)	Menyesuaikan level ketajaman di pinggir area terang dan gelap pada gambar. Semakin rendah levelnya, semakin lembut gambarnya.
Color (Warna)	Menyesuaikan intensitas semua Colors (Warna).
Tint (Rona)	Menyesuaikan keseimbangan antara level merah dan hijau.
Color Temperature (Suhu Warna)	Atur ke Warm (Hangat) untuk menambah warna hangat seperti merah, atau atur ke Cool (Sejuk) untuk membuat gambar jadi kebiru-biruan.
Advanced Control (Kontrol Lanjutan)	Menyesuaikan berbagai pilihan lanjutan.
Picture Reset (Pengaturan Ulang Gambar)	Mengembalikan pilihan ke pengaturan awal.

CATATAN

- Jika pengaturan '**Picture Mode**' (Mode Gambar) dalam menu Picture (Gambar) diatur ke **Vivid (Jelas), Standard (Standar), Cinema (Sinema), Sport (Olahraga)** atau **Game** (Permainan), menu selanjutnya akan diatur secara otomatis.
- Anda tidak dapat menyesuaikan **Sharpness (Ketajaman), Color (Warna)** dan **Tint (Rona)** dalam mode RGB/ HDMI-PC/ DVI-PC.
- Saat menggunakan fungsi Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas), layar mungkin tampak tersaturasi di area putih pada gambar diam.
- Jika Energy Saving (Hemat Energi) diatur ke Minimum, Medium (Sedang), atau Maximum (Maksimum), fungsi Smart Energy Saving (Hemat Energi Cerdas) akan dinonaktifkan.
- Dalam mode Vivid, luminans cahaya belakang dikalibrasi sehingga pengaturan mungkin berbeda bergantung pada tiap produk.

Pilihan gambar lanjutan

Pengaturan	Keterangan
Dynamic Contrast (Kontras Dinamis) (Off/Low/Medium/ High) (Nonaktif/Rendah/Sedang/Tinggi)	Menyesuaikan kontras pada level terbaik sesuai dengan kecerahan layar. Gambar akan ditingkatkan dengan memperterang bagian yang lebih terang dan mempergelap bagian yang lebih gelap. (Fungsi yang bekerja dalam mode berikut - Component(Komponen), DP, HDMI, DVI)
Dynamic Color (Warna Dinamis) (Off/Low/High) (Nonaktif/Rendah/Tinggi)	Menyesuaikan warna layar agar tampak lebih hidup, lebih kaya warna dan lebih jelas. Fitur ini meningkatkan rona, saturasi dan luminansi agar warna merah, biru, hijau dan putih tampak lebih jelas. (Fungsi yang bekerja dalam mode berikut - Component(Komponen), DP, HDMI, DVI)
Clear White (Putih Bersih) (Off/Low/High) (Nonaktif/Rendah/Tinggi)	Membuat area putih pada layar menjadi lebih terang dan lebih putih.
Skin Color (Warna Kulit)	Ini mendeteksi area kulit pada video dan menyesuaikannya untuk menampilkan warna kulit yang alami.
Noise Reduction (Pengurangan Derau) (Off/Low/Medium/ High) (Nonaktif/Rendah/Sedang/Tinggi)	Menghilangkan derau hingga batas yang tidak merusak gambar aslinya. (Fungsi yang bekerja dalam mode berikut - Component(Komponen), DP, HDMI, DVI)
Digital Noise Reduction (Pengurangan Derau Digital) (Off/ Low/Medium/High) (Nonaktif/Rendah/Sedang/Tinggi)	Pilihan ini akan mengurangi derau yang dihasilkan saat pembuatan sinyal video digital.
Gamma (Gama) (Low/Medium/High) (Rendah/Sedang/ Tinggi)	Mengatur sendiri nilai gama. Pada monitor, nilai gama yang tinggi akan menampilkan gambar yang keputih-putihan dan nilai gama yang rendah menampilkan gambar dengan kontras yang tinggi.
Black Level (Level Hitam) (Low/High) (Rendah/ Tinggi)	» Low (Rendah): Pantulan layar menjadi lebih gelap. » High (Tinggi): Pantulan layar menjadi lebih terang. Akan menyesuaikan kontras dan kecerahan layar menggunakan level hitam layar. (Fungsi yang bekerja dalam mode berikut - Component(Komponen), DP, HDMI, DVI)

Pengaturan AUDIO

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **AUDIO** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

4 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Pilihan audio yang tersedia diterangkan berikut ini:

Pengaturan	Keterangan
Mute	Mengatur output audio ke mute.
Digital Audio Input	Fungsi ini tersedia pada HDMI atau input DisplayPort. **HDMI/DisplayPort:** Dengarkan audio digital melalui speaker monitor. **Audio In:** Dengarkan audio dari perangkat eksternal melalui speaker monitor.

Pengaturan WAKTU

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **TIME (WAKTU)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

4 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **EXIT (KELUAR)**.

Pengaturan waktu yang tersedia diterangkan berikut ini:

Pengaturan	Keterangan
Clock (Jam)	Mengatur fitur waktu.
On/Off Time (Waktu Aktif/Non-aktif)	Mengatur waktu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat Monitor.
Sleep Timer (Timer Tidur)	Mengatur lama waktu hingga perangkat Monitor dimatikan. Bila Anda mematikan perangkat Monitor dan menghidupkannya lagi, Sleep Timer (Timer Tidur) akan diatur ke nonaktif.
Power on delay (Selang waktu menghidupkan)	Bila menghubungkan beberapa monitor dan menghidupkannya, monitor dihidupkan satu per satu untuk menghindari kelebihan beban.
Auto Off (Nonaktif Otomatis)	Jika Auto Off (Nonaktif Otomatis) aktif dan tidak ada sinyal masukan, perangkat ini akan beralih ke mode nonaktif secara otomatis setelah 10 menit.
Automatic Stand-by	Jika Anda tidak menggunakan monitor selama lebih dari 4 jam, monitor akan masuk ke mode siaga secara otomatis.

CATATAN

- Setelah waktu aktif atau waktu nonaktif diatur, fungsi-fungsi ini akan beroperasi setiap hari pada waktu yang ditetapkan.
- Fungsi mematikan terjadwal hanya bekerja dengan benar bila waktu perangkat telah diatur dengan benar.
- Bila waktu untuk mengaktifkan dan menonaktifkan yang dijadwalkan sama, waktu menonaktifkan akan diprioritaskan atas waktu mengaktifkan jika perangkat telah diaktifkan, dan sebaliknya jika telah dinonaktifkan.

Pengaturan PILIHAN

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **OPTION (PILIHAN)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

4 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **EXIT (KELUAR)**.

Pengaturan pilihan yang tersedia diterangkan berikut ini:

Pengaturan	Keterangan				
Menu Language (Bahasa Menu)	Untuk memilih bahasa yang digunakan pada tampilan nama-nama kontrol.				
ISM Method (Metode ISM)	Membiarkan gambar diam pada layar dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada layar dan bekas gambar. Untuk menghindari gambar diam dalam jangka waktu lama, gunakanlah screensaver pada PC atau gunakan fungsi pencegah sisa gambar pada produk, dan bila produk tidak digunakan, matikan saja. Bekas gambar dan masalah terkait tidak dilindungi oleh garansi pada produk ini.				
	Pengaturan				
	Normal	Biarkan normal jika Anda perkirakan tidak ada masalah bekas gambar.			
	Orbiter	Dapat membantu mencegah bayangan gambar. Walau demikian, sebaiknya tidak membiarkan gambar diam pada layar. Untuk menghindari gambar permanen pada layar, layar akan dipindah setiap 2 menit.			
	Inversion (Pembalikan)	Fungsi ini membalik warna panel pada layar. Warna panel secara otomatis dibalik setiap 30 menit.			
	White wash (Pembersihan putih)	White wash (Pembersihan putih) mengisi layar dengan putih pekat. Ini membantu menghilangkan bekas gambar permanen pada layar. Gambar permanen mungkin tidak bisa dibersihkan sepenuhnya dengan white wash (pembersihan putih).			
DPM Select (Pemilihan DPM)	Pengguna dapat memilih untuk mengaktifkan/menonaktifkan mode hemat daya. **CATATAN** • Anda dapat mengatur Energy Saving (Hemat Energi) ke Off (Nonaktif) atau mengatur lamanya waktu sebelum masuk ke mode Energy Saving (Hemat Energi) ke 5 dtk./10 dtk./15 dtk./1 mnt./3 mnt./5 mnt./10 mnt. • Anda dapat menyesuaikannya dengan lingkungan Anda. • Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.				
Fail Over	Jika tidak ada sinyal masukan, secara otomatis akan berpindah ke masukan lain yang mempunyai sinyal.				
	Pengaturan				
	Off	Menghentikan perpindahan otomatis atas sumber masukan.			
	Auto	Mencoba menemukan sumber masukan dengan sinyal video yang sesuai dengan urutan masukan yang ditetapkan jika tidak ada sinyal video dari sumber masukan saat ini.(Lihat urutannya pada tabel di bawah ini.)			
	Sumber Masukan Saat Ini	Upaya 1	Upaya 2	Upaya 3	Upaya 4
	RGB	HDMI	DVI	DP	Jika tidak ada sinyal video untuk berpindah, maka sumber masukan saat ini tidak berubah.
	DVI	HDMI	DP	RGB	
	HDMI	DVI	DP	RGB	
	DP	HDMI	DVI	RGB	
	Manual	Sumber masukan berubah sesuai dengan urutan yang ditetapkan. Jika tidak ada sinyal video dari sumber masukan yang ditetapkan, maka sumber masukan saat ini tidak berubah.			

Pengaturan	Keterangan	
Factory Reset (Pengaturan Ulang Pabrik)	Pilih pilihan ini untuk mengembalikan ke pengaturan awal pabrik.	
Set ID (ID Perangkat)	Anda dapat menetapkan Set ID NO (No ID Perangkat) yang unik (penetapan nama) untuk setiap produk bila ada beberapa produk yang terhubung untuk tampilan. Tetapkan angkanya (1 hingga 255) menggunakan tombol lalu keluar. Gunakan Set ID (ID Perangkat) yang ditetapkan untuk mengontrol masing-masing produk menggunakan Product Control Program (Program Kontrol Produk).	
Tile Mode (Mode Petak)	**Tile Mode (Mode Petak)**	Untuk menggunakan fungsi ini - Harus ditampilkan dengan beragam produk lainnya. - Pilih Tile Mode (Mode Petak), atur baris dan kolom, kemudian masukkan ID petak untuk mengatur lokasinya. - Tile Mode (Mode Petak): baris x kolom (baris = 1-15, kolom = 1-15). - 15 x 15 tersedia.
	Auto Config. (Konfig. Otomatis)	Mengatur untuk menyesuaikan posisi layar, jam, dan fase secara otomatis. Gambar yang ditampilkan mungkin tidak stabil selama beberapa detik selagi konfigurasi berlangsung.
	Position (Posisi)	Memindah posisi layar secara horizontal dan secara vertikal.
	Size (Ukuran)	Menyesuaikan ukuran vertikal dan horizontal layar dengan memperhitungkan ukuran bezel.
	Natural (Alami)	Gambar dihilangkan di sela antar layar agar tampak alami.
	Reset (Atur Ulang)	Berfungsi untuk memulai dan memulihkan Tile (Petak). Semua pengaturan Tile (Petak) dipulihkan bila memilih Tile Recall (Tampilkan Lagi Petak) dan layar dikembalikan ke layar Full Screen (Layar Penuh). * **Natural (Alami)** tidak diinisialisasi.
PIP/PBP	Menampilkan video atau gambar yang disimpan dalam perangkat USB pada satu monitor dengan membaginya ke layar utama dan layar tambahan.	
	Pilihan	
	Mode	Mengatur jenis layar kedua. *OFF (NONAKTIF): Menonaktifkan layar kedua. *PIP (Picture In Picture/Gambar Dalam Gambar): Menampilkan layar kedua dalam layar utama. *PBP (Picture By Picture/Gambar Bersebelahan): Menampilkan layar kedua di sebelah layar utama.
	Position (Posisi)	Menyesuaikan posisi layar tambahan (kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah) Nilai awalnya adalah kanan bawah.
	Size (Ukuran)	Menyesuaikan ukuran layar tambahan (Ukuran 0 hingga 10). Ukuran awalnya PIP (Ukuran: 0) adalah 480x270; ukuran maksimum 10 adalah 960x540.
	CATATAN • Pilihan Position (Posisi) dan Size (Ukuran) hanya diaktifkan dalam mode PIP.	

Pengaturan	Keterangan	
Fan (Hanya untuk model 55LV77A)	**Pengaturan**	
	Mode	Pilihan ini akan menunjukkan suhu internal monitor dan mengontrol kipas. • Auto (Otomatis): Mengaktifkan dan menonaktifkan kipas sesuai dengan suhu perangkat. • On (Aktif): Kipas selalu diaktifkan. • Manual: Mengaktifkan dan menonaktifkan kipas sesuai dengan pengaturan pengguna.
	Hysterisis (Histerisis)	Perbedaan suhu antara saat kipas diaktifkan dan saat dinonaktifkan.
	Set Temperature (Atur Suhu)	Mengatur suhu yang akan mengaktifkan kipas.
	Current Temperature (Suhu Saat Ini)	Suhu saat ini di dalam perangkat.
	CATATAN • Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan mode Auto (Otomatis) untuk mencegah kegagalan fungsi akibat salah dalam pengaturan kipas. • Jika suhu bagian dalam perangkat melebihi 80°, perangkat akan dimatikan secara otomatis demi keamanan.	
USB Content Recovery	Memutar ulang konten dalam USB bila dinyalakan kembali jika telah dimatikan selama memutar konten.(Fungsi ini beroperasi sama bila USB dilepas dan dihubungkan lagi.)	
SIMPLINK	Memungkinkan Anda untuk mengontrol berbagai perangkat multimedia secara mudah dengan menggunakan kontrol jarak jauh melalui menu SimpLink.	
Product/Service Info.	Menampilkan nama model, versi perangkat lunak, nomor seri, alamat IP, alamat MAC, dan halaman awal.	

Tile Mode (Mode Petak)

Monitor ini dapat disejajarkan bersama monitor tambahan untuk membuat tampilan yang besar.

• Off (Nonaktif):
Bila pilihan Tile Mode (Mode Petak) dinon-aktifkan

1X2:
Bila menggunakan 2 monitor

Tile ID (ID Petak)

2X2:
Bila menggunakan 4 monitor

3X3:
Bila menggunakan 9 monitor

4X4:
Bila menggunakan 16 monitor

5X5:
Bila menggunakan 25 monitor

Tile Mode (Mode Petak) - Natural Mode (Mode Alami)

Bila aktif, bagian gambar yang biasanya ditampilkan di celah antar monitor akan dihilangkan.

Sebelum

Setelah

PIP/PBP

Menampilkan video atau foto yang disimpan dalam perangkat USB pada satu monitor dengan membaginya ke layar utama dan layar tambahan.

Mode

***PIP (Picture In Picture)** (Gambar Dalam Gambar): Menampilkan Layar tambahan dalam layar utama.
***PBP (Picture By Picture)** (Gambar Bersebelahan): Menampilkan Layar tambahan di sebelah layar utama.

Posisi

Menyesuaikan posisi layar tambahan (kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah)

kiri atas

kanan atas

kiri bawah

kanan bawah

Size

Menyesuaikan ukuran layar tambahan (Ukuran 0 -10).

< 1920x1080 >

CATATAN

- Layar tambahan hanya didukung saat menggunakan perangkat USB.

		Tambahan
		USB
Utama	Komponen	O
	RGB	O
	HDMI/DVI-D/Port Layar	O
	AV	X

- Anda hanya dapat mengganti ukuran dan posisi hanya dalam mode PIP.
- Dengan memilih PBP, pilihan Aspect Ratio (Rasio Aspek) dalam menu PICTURE (GAMBAR) akan dinonaktifkan (Ditetapkan 16:9).
- Saat menjalankan fungsi PIP/PBP, fungsi Tile Mode (Mode Petak) tidak bekerja.
- Anda harus memilih suara keluaran sebelum menjalankan fungsi PIP atau PBP. (Pilih Main (Utama) atau Sub (Tambahan).)
- Jika Anda gagal memilih Main (Utama) atau Sub (Tambahan) dari kotak pilihan suara dan jika OSD menghilang setelah beberapa saat, atau bila tombol Exit (Keluar) atau Back (Kembali) ditekan, layar tambahan PIP/PBP tidak akan diaktifkan.
- Anda tidak dapat mengganti suara saat menjalankan fungsi PIP atau PBP. Jika Anda ingin mengganti suara, ulangi PIP/PBP.
- Kualitas gambar layar tambahan diatur sesuai dengan nilai yang dipilih dalam menu utama, bukan di perangkat USB.
- Jika Anda memutar video yang Anda pilih dalam mode PIP/PBP, video akan diputar kembali berulang kali secara berturut-turut.
- Tombol-tombol di bawah ini berfungsi dalam mode PIP.

Tombol	Photo	Movie
◀	O	X
▶	O	X
▶	X	O
■	X	X
▶▶	X	O
◀◀	X	O
❚❚	X	O

Picture ID

Picture ID (ID Gambar) digunakan untuk mengubah pengaturan perangkat tertentu (layar) menggunakan penerima IR tunggal untuk multi-vision. Perangkat menerima sinyal IR yang berkomunikasi dengan perangkat lain melalui konektor RS232C. Setiap perangkat dikenali melalui Set ID (ID Perangkat). Jika Anda menetapkan Picture ID (ID Gambar) menggunakan remote kontrol, hanya layar dengan Picture ID (ID Gambar) dan Set ID (ID Perangkat) sama yang dapat dikontrol dari jarak jauh.

2X2 Multi-Vision (Total Set ID (ID Perangkat): 4)
Set ID (ID Perangkat) ditetapkan seperti yang ditampilkan dalam gambar.

1 Tekan tombol ON (AKTIF) merah pada remote kontrol untuk menetapkan Picture ID (ID Gambar).

2 Jika Anda menekan tombol kiri/kanan atau menekan tombol ON (NONAKTIF) berulang-ulang, Picture ID (ID Gambar) akan berganti-ganti menjadi OFF (NONAKTIF) dan 1–4. Tetapkan ID yang Anda inginkan.

- Jika Anda menetapkan Set ID (ID Perangkat) ke setiap perangkat dengan multi-vision, kemudian menetapkan Picture ID (ID Gambar) menggunakan tombol merah pada remote kontrol, perintah tombol akan ditampilkan untuk perangkat tersebut bersama Set ID (ID Perangkat) dan Picture ID (ID Gambar) yang sama. Perangkat dengan Set ID (ID Perangkat) dan Picture ID (ID Gambar) berbeda tidak dapat dikontrol melalui sinyal IR.
- Nilai maksimal Picture ID (ID Gambar) dapat diatur dalam menu Total Set ID (Total ID Perangkat).
- Lihatlah Petunjuk Pemasangan untuk informasi lebih lanjut mengenai penetapan Total Set ID (Total ID Perangkat).

CATATAN

- Misalnya, jika Picture ID (ID Gambar) ditetapkan ke 2, layar kanan atas (Set ID (ID Perangkat): 2) dapat dikontrol melalui sinyal IR.
- Untuk setiap perangkat, Anda dapat mengubah pengaturan untuk menu PICTURE (GAMBAR), AUDIO (AUDIO), TIME (WAKTU), NETWORK (JARINGAN), dan MY MEDIA (MEDIA SAYA) atau tombol pintas pada remote kontrol.
- Jika Anda menekan tombol OFF (NONAKTIF) hijau untuk Picture ID (ID Perangkat), Picture ID (ID Gambar) untuk semua perangkat akan dinonaktifkan. Jika Anda menekan sembarang tombol pada remote kontrol, semua perangkat akan mulai berfungsi lagi.
- Picture ID (ID Gambar) akan dinonaktifkan saat menggunakan menu MY MEDIA (MEDIA SAYA).
- Jika Picture ID (ID Gambar) diatur ke Off (Nonaktif), menahan tombol pada kontrol jarak-jauh hanya akan menjalankan tindakan satu per satu.

Pengaturan JARINGAN

1 Tekan **SETTINGS** untuk mengakses menu utama.

2 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke **NETWORK (JARINGAN)** dan tekan **OK**.

3 Tekan tombol Navigation (Navigasi) untuk bergulir ke pengaturan atau pilihan yang Anda inginkan dan tekan **OK**.
- Untuk kembali ke level sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

4 Bila Anda telah selesai, tekan **EXIT (KELUAR)**.
Bila Anda ingin kembali ke menu sebelumnya, tekan **BACK (KEMBALI)**.

Pengaturan pilihan yang tersedia diterangkan berikut ini:

Pengaturan	Keterangan
Player Name Setting	Mengatur nama pemutar yang digunakan dalam SuperSign Manager. (Hingga 20 karakter)
Network Setting (Pengaturan Jaringan)	Mengkonfigurasi pengaturan jaringan.
Network Status (Status Jaringan)	Menampilkan status jaringan - Internet is connected (Terhubung ke Internet): Terhubung secara eksternal - Home network is connected (Terhubung ke jaringan rumah): Hanya terhubung secara internal - Not connected (Tidak terhubung): Bila tidak ada koneksi jaringan
Server IP Setting	Mengatur alamat IP komputer (server) tempat menginstal SuperSign Manager.
Server IP Status	Menampilkan status koneksi dengan server. - Not connected (Tidak terhubung): Bila tidak ada koneksi jaringan dengan server SupersSign - Waiting for approval (Menunggu persetujuan): Bila koneksi jaringan dengan server SuperSign telah dibuat, namun akses ke server belum disetujui oleh server - Rejected (Ditolak): Bila koneksi jaringan dengan server SuperSign telah dibuat, namun akses ke server telah ditolak oleh server - Internet is connected (Terhubung ke Internet): Bila koneksi jaringan dengan server SuperSign telah dibuat dan akses ke server juga telah disetujui oleh server

PERHATIAN

- Saat mengatur Player Name Setting (Nama Pemutar), mungkin terjadi keterlambatan masukan jika Anda menekan tombol-tombol di remote kontrol terus-menerus.

MEMBUAT KONEKSI

Hubungkan beragam perangkat eksternal ke port di panel belakang perangkat Monitor.

1 Temukan perangkat eksternal yang ingin Anda hubungkan ke perangkat Monitor Anda sebagaimana ditampilkan pada ilustrasi berikut.

2 Periksa jenis koneksi pada perangkat eksternal.

3 Pindah ke ilustrasi yang sesuai dan periksa perincian koneksi.

CATATAN

- Jika Anda menghubungkan perangkat permainan ke perangkat Monitor, gunakan kabel yang disertakan bersama perangkat bermain tersebut.

Koneksi Perangkat Eksternal

Hubungkan penerima HD, pemutar DVD, atau pemutar VCR ke perangkat Monitor dan pilih mode masukan yang sesuai.

Koneksi DVI

Mengirim sinyal video digital dari perangkat eksternal ke perangkat Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan perangkat Monitor dengan kabel DVI seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut. Untuk mengirim sinyal audio, hubungkan sebuah kabel audio opsional.

Koneksi HDMI

Mengirim sinyal video digital dan sinyal audio dari perangkat eksternal ke perangkat Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan perangkat Monitor dengan kabel HDMI seperti yang ditampilkan pada ilustrasi berikut.

CATATAN

- Gunakan Kabel High Speed HDMI.
- Kabel High Speed HDMI telah diuji untuk membawa sinyal HD hingga 1080p atau lebih tinggi.

Koneksi komponen

Mengirim sinyal video analog dan sinyal audio dari perangkat eksternal ke perangkat Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan perangkat Monitor dengan kabel RGB-Component seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.

Koneksi AV(CVBS)

Mengirim sinyal video analog dan sinyal audio dari perangkat eksternal ke perangkat Monitor. Hubungkan perangkat eksternal dan perangkat Monitor dengan kabel Composite seperti yang ditampilkan dalam ilustrasi berikut.

CATATAN

- Saat menghubungkan ke port AV atau Component (Komponen) dengan menggunakan antarmuka bersama, port harus sesuai dengan sumber masukan. Jika tidak, mungkin terjadi derau.

Koneksi Audio

Sinyal audio analog/digital dikirim dari monitor ke perangkat eksternal.
Hubungkan perangkat eksternal ke monitor dengan menggunakan kabel audio seperti ditunjukkan pada ilustrasi berikut.

CATATAN

- Saat menghubungkan perangkat audio eksternal, gunakan perangkat dengan amplifier audio.

Menghubungkan ke LAN

A Menggunakan router (Switch)

B Menggunakan Internet.

Menghubungkan ke USB

Hubungkan perangkat penyimpanan USB seperti memori flash USB, hard drive eksternal, pemutar MP3 atau pembaca kartu memori USB ke perangkat Monitor dan akseslah menu USB untuk menggunakan beragam file multimedia.

Monitor Rangkaian Seri

Untuk menggunakan produk lain yang terhubung satu sama lain, hubungkan satu ujung kabel input sinyal (Kabel DP) ke konektor DP Out Monitor 1 dan hubungkan ujung yang lain ke konektor DP In pada produk yang lain.

CATATAN

- Jika sinyal stabil dan tidak ada kabel yang hilang, biasanya hingga 25 monitor dapat dihubungkan melalui port DP Out (pada resolusi direkomendasikan). Jika Anda ingin menghubungkan lebih dari jumlah monitor ini, disarankan agar Anda menggunakan distributor.
- Jika Tile Mode dikonfigurasi melalui DP, maks. 8 monitor dapat memutar konten yang dienkripsi HDCP.
- Jika kabel sinyal antara produk dan PC Anda terlalu panjang, pastikan untuk menggunakan Booster atau kabel optik.
- Jika sinyal input diterima melalui kabel DVI/HDMI, beberapa konektor tidak dapat dihubungkan melalui port DP Out.

Menggunakan fungsi Mode Multi Display

Fungsi Mode Multi Display menampilkan sinyal video yang diterima dari DP In dalam mode tunggal (SST: Single Stream Transport) atau mode multi (MST: Multi Stream Transport) melalui DP Out.

- Fungsi ini dapat dikonfigurasi pada Menu Instalasi (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Manual Instalasi.)
- Jika On, gambar dari setiap tampilan ditampilkan dalam mode multi.
- Jika Off, gambar dari setiap tampilan ditampilkan dalam mode tunggal.
- Mode multi tersedia pada PC yang mendukung DisplayPort 1.2.
- Mode multi dapat menghubungkan hingga hanya ke empat monitor. (pada resolusi yang direkomendasikan.)
- Jika fungsi ini digunakan, monitor Anda mungkin tidak bekerja secara benar, tergantung dari kartu video. Lakukan reboot PC setelah menyetel fungsi ke Mati agar output layar stabil saat tidak digunakan.

PEMECAHAN MASALAH

Tidak ada gambar yang ditampilkan

Masalah	solusi
Apakah kabel daya pada produk telah terhubung?	• Periksa apakah kabel daya telah terhubung dengan benar ke stop-kontak.
Telah diaktifkan, namun layar tampak sangat gelap.	• Sesuaikan lagi kecerahan dan kontras. • Cahaya latar mungkin perlu diperbaiki.
Apakah muncul pesan 'Out of range' (Di luar kisaran)?	• Sinyal dari PC (kartu video) di luar kisaran frekuensi horizontal atau vertikal pada produk. Sesuaikan kisaran frekuensi dengan mengacu Spesifikasi dalam manual ini.
Apakah muncul pesan 'Check signal cable' (Periksa Kabel Sinyal)?	• Kabel sinyal antara PC dan produk tidak terhubung. Periksa kabel sinyal. • Tekan tombol 'INPUT' (MASUKAN) di remote kontrol untuk memeriksa sinyal masukan.

Pesan 'Unknown Product' (Produk Tidak Diketahui) muncul saat produk terhubung.

Masalah	solusi
Apakah Anda telah menginstal drivernya?	• Periksa apakah fungsi plug&play didukung dengan mengacu pada panduan pengguna kartu video.

Gambar layar tampak abnormal.

Masalah	solusi
Apakah posisi layar salah?	• Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol "AUTO" (OTOMATIS) di remote kontrol untuk memilih secara otomatis status layar optimal yang pas dengan mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, pilih [PICTURE] - [Screen] - [Position] dalam menu OSD. • Periksa apakah resolusi kartu video dan frekuensi didukung oleh produk. Jika frekuensi di luar kisaran, atur ke resolusi yang direkomendasikan dalam menu Setting (Pengaturan) "Display" (Tampilan) pada Control Panel (Panel Kontrol).
Apakah muncul garis-garis tipis pada layar latar belakang?	• Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol "AUTO" (OTOMATIS) di remote kontrol untuk memilih secara otomatis status layar optimal yang pas dengan mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, pilih [PICTURE] - [Screen] - [Size] dalam menu OSD.
Derau horizontal muncul atau karakter tampak kabur.	• Sinyal analog D-Sub - Tekan tombol "AUTO" (OTOMATIS) di remote kontrol untuk memilih secara otomatis status layar optimal yang pas dengan mode saat ini. Jika penyesuaian tidak memuaskan, pilih [PICTURE] - [Screen] - [Phase] dalam menu OSD.
Layar ditampilkan abnormal.	• Sinyal masukan yang sesuai tidak terhubung ke port sinyal. Hubungkan kabel sinyal yang sesuai dengan sinyal masukan sumber.

sisa gambar muncul pada produk.

Masalah	solusi
Sisa gambar muncul saat produk dinonaktifkan.	• Jika Anda menggunakan gambar diam dalam waktu lama, pikselnya mungkin jadi cepat rusak. Gunakan fungsi screensaver.

Fungsi audio tidak bekerja.

Masalah	solusi
Tidak ada suara?	• Periksa apakah kabel audio telah terhubung dengan benar.

Warna layar abnormal.

Masalah	solusi
Resolusi warna pada layar buruk (16 warna).	• Atur jumlah warna agar lebih dari 24 bit (true color). Pilih Control Panel (Panel Kontrol) - Display (Tampilan) - Settings (Pengaturan) - menu Color Table (Tabel Warna) di Windows.
Warna layar tidak stabil atau satu warna.	• Periksa status koneksi kabel sinyal. Atau, pasang ulang kartu video PC.
Apakah muncul bintik-bintik hitam pada layar?	• Sejumlah piksel (warna merah, hijau, putih atau hitam) mungkin muncul pada layar, yang dapat dikaitkan dengan karakteristik unik panel LCD. Ini bukan kegagalan fungsi pada LCD.

Pengoperasian tidak bekerja secara normal.

Masalah	solusi
Daya tiba-tiba nonaktif (mati).	• Apakah pewaktu mati telah diatur? • Periksa pengaturan kontrol daya. Daya listriknya terputus.

CATATAN

- Versi perangkat lunak dapat diperbarui untuk peningkatan kinerja. Pelanggan perlu memastikan kompatibilitas peralatan pelanggan dengan perangkat lunak LGE. Jika perlu, harap tanyakan pada LGE dan unggah versi perangkat lunak yang telah direvisi untuk produk sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh LGE.

SPESIFIKASI

Panel LCD	Jenis Layar	1387,80 mm Lebar TFT (Thin Film Transistor) Panel LCD (Liquid Crystal Display). Ukuran diagonal terlihat: 1387,80 mm
	Besar Piksel	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Sinyal Video	Resolusi Maks.	1920 x 1080 @ 60 Hz - Mungkin tidak didukung, tergantung pada OS atau jenis kartu video.
	Resolusi yang Direkomendasikan	1920 x 1080 @ 60 Hz - Mungkin tidak didukung, tergantung pada OS atau jenis kartu video.
	Frekuensi Horizontal	RGB: 30 kHz hingga 83 kHz HDMI/ DVI/ DP: 30 kHz hingga 83 kHz
	Frekuensi Vertikal	RGB: 50 Hz hingga 75 Hz HDMI/ DVI/ DP: 56 Hz hingga 60 Hz
	Jenis Sinkronisasi	Sinkronisasi Terpisah, Digital
Konektor Masukan		Jenis D-Sub 15-pin, DVI/HDMI/DP(Digital), AV(CVBS), IR, USB, RS-232C, LAN - Anda dapat menggunakan output Komponen jika Anda menghubungkan kabel konversi 15-pin D-Sub ke konektor RGB.
Daya	Tegangan Nominal	
	55LV75A	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 2,1 A
	55LV77A	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 3,1 A
	Konsumsi Daya	
	55LV75A	On Mode (Mode Aktif) : 160 W Tip. 200 W Maks. Smart Energy Saving Mode : 90 W Tip. Off Mode (Mode Nonaktif) : ≤ 0,5 W Sleep Mode (Mode Tidur) : ≤ 0,7 W
	55LV77A	On Mode (Mode Aktif) : 230 W Tip. 290 W Maks. Smart Energy Saving Mode : 130 W Tip. Off Mode (Mode Nonaktif) : ≤ 0,5 W Sleep Mode (Mode Tidur) : ≤ 0,7 W
Dimensi (Lebar x Tinggi x Tebal) / Berat	* Braket Dinding yang tersedia VESA 600 x 400	
	1213,4 mm x 684,2 mm x 88,5 mm / 23 kg	
Persyaratan lingkungan	Suhu Pengoperasian Kelembaban Pengoperasian	0 °C hingga 40 °C 10 % hingga 80 %
	Suhu Penyimpanan Kelembaban Penyimpanan	-20 °C hingga 60 °C 5 % hingga 95 %

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

Dimensi

Ilustrasi dalam manual ini mungkin berbeda dengan produk dan aksesori sebenarnya.
Lihat bagian "Pemasangan di dinding" untuk mengetahui ukuran sekrup. (Lihat h.9)

(Satuan: mm)

Spesifikasi produk yang ditampilkan di atas mungkin saja diubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk peningkatan fungsi produk.

Mode RGB (PC) yang didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
640 x 480	37,5	75
720 x 400	31,468	70,8
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75
832 x 624	49,725	74,55
1024 x 768	48,363	60
1024 x 768	60,123	75,029
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1280 x 1024	79,98	75,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

Mode HDMI/DVI/Display Port (PC) yang didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

Mode HDMI/Display Port (DTV) yang didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
480 / 60P	31,5	60
576 / 50P	31,25	50
720 / 50P	37,5	50
720 / 60P	45	60
1080 / 50i	28,1	50
1080 / 50P	56,25	50
1080 / 60i	33,75	60
1080 / 60P	67,5	60

Mode Component yang didukung

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
720 x 480	15,63	59,94
720 x 483	31,47	59,94
720 x 576	15,625	50,00
720 x 576	31,25	50,00
1280 x 720	45,00	60,00
1280 x 720	37,5	50
1280 x 720	44,96	59,94
1920 x 1080	31,25	50,00
1920 x 1080	56,25	50
1920 x 1080	33,75	60,00
1920 x 1080	33,72	59,94
1920 x 1080	67,5	60

CATATAN

- Bila kabel telah dihubungkan ke DVI, HDMI, atau Port Layar, Anda dapat memilih mode PC/DTV secara opsional. Anda direkomendasikan untuk mengatur ke mode PC bila menghubungkan ke PC; atau mode DTV bila menghubungkan ke DTV.

CATATAN

- Frekuensi vertikal: Untuk memungkinkan pengguna menonton tampilan produk, gambar layar harus diganti puluhan kali setiap detik seperti pada lampu neon. Frekuensi vertikal atau kecepatan pembaruan adalah jumlah berapa kali gambar ditampilkan per detik. Satuannya adalah Hz.
- Frekuensi horizontal: Interval horizontal adalah waktu untuk menampilkan satu garis vertikal. Bila 1 dibagi dengan interval horizontal, jumlah garis horizontal yang ditampilkan setiap detik dapat ditabulasikan sebagai frekuensi horizontal. Satuannya adalah kHz.

KODE IR

- Fitur ini tidak tersedia bagi semua model.
- Beberapa kode tombol tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Kode (Heksa)	Fungsi	Catatan
08	⏻ Power	TOMBOL REMOTE KONTROL
0B	INPUT	TOMBOL REMOTE KONTROL
C4	MONITOR ON	TOMBOL REMOTE KONTROL
C5	MONITOR OFF	TOMBOL REMOTE KONTROL
95	ENERGY SAVING (e⌀)	TOMBOL REMOTE KONTROL
DC	3D	TOMBOL REMOTE KONTROL
10 hingga 19	Tombol Angka 0 hingga 9	TOMBOL REMOTE KONTROL
32	1/a/A	TOMBOL REMOTE KONTROL
2F	CLEAR	TOMBOL REMOTE KONTROL
02	Volume ◿ (+)	TOMBOL REMOTE KONTROL
03	Volume ◿ (-)	TOMBOL REMOTE KONTROL
79	ARC	TOMBOL REMOTE KONTROL
99	AUTO	TOMBOL REMOTE KONTROL
09	MUTE	TOMBOL REMOTE KONTROL
E0	BRIGHTNESS ^ (PAGE NAIK)	TOMBOL REMOTE KONTROL
E1	BRIGHTNESS ˅ (PAGE Turun)	TOMBOL REMOTE KONTROL
4D	PSM	TOMBOL REMOTE KONTROL
AA	INFO ⓘ	TOMBOL REMOTE KONTROL
5F	W.BAL	TOMBOL REMOTE KONTROL
43	SETTINGS	TOMBOL REMOTE KONTROL
40	Naik ▲	TOMBOL REMOTE KONTROL
41	Turun ▼	TOMBOL REMOTE KONTROL
07	Kiri ◄	TOMBOL REMOTE KONTROL
06	Kanan ►	TOMBOL REMOTE KONTROL
3F	S.MENU	TOMBOL REMOTE KONTROL
44	OK	TOMBOL REMOTE KONTROL
28	BACK	TOMBOL REMOTE KONTROL
5B	EXIT	TOMBOL REMOTE KONTROL
7E	SIMPLINK	TOMBOL REMOTE KONTROL
7B	TILE	TOMBOL REMOTE KONTROL
B1	■	TOMBOL REMOTE KONTROL
B0	▶	TOMBOL REMOTE KONTROL
BA	❚❚	TOMBOL REMOTE KONTROL
8F	◀◀	TOMBOL REMOTE KONTROL
8E	▶▶	TOMBOL REMOTE KONTROL
72	Tombol Merah (ID ON)	TOMBOL REMOTE KONTROL
71	Tombol Hijau (ID OFF)	TOMBOL REMOTE KONTROL
63	Tombol Kuning	TOMBOL REMOTE KONTROL
61	Tombol Biru	TOMBOL REMOTE KONTROL

MENGONTROL BEBERAPA PRODUK

- Gunakan metode ini untuk menghubungkan beberapa produk ke satu PC. Anda dapat mengontrol beberapa produk sekaligus dengan menghubungkannya ke satu PC.
- Dalam menu Option (Pilihan), Set ID (ID Perangkat) harus antara 1 dan 255 tanpa duplikat.

Menghubungkan kabel

Hubungkan kabel RS-232C seperti yang ditampilkan dalam gambar.

- Protokol RS-232C digunakan untuk komunikasi antara PC dan produk. Anda dapat mengaktifkan/menonaktifkan produk, memilih sebuah sumber masukan atau menyesuaikan menu OSD dari PC Anda.

Konfigurasi RS-232C

Konfigurasi 8-Kabel (Kabel RS-232C standar)

CATATAN

- Saat menggunakan sambungan 3 kawat (non-standar), rangkaian seri IR tidak dapat digunakan.

Parameter Komunikasi

- Laju Baud: 9.600 BPS (bit per detik)
- Panjang Data: 8 bit
- Bit Paritas: Tidak Ada
- Bit Henti: 1 bit
- Kontrol Aliran: Tidak Ada
- Kode Komunikasi: Kode ASCII
- Menggunakan kabel silang (terbalik)

Daftar Referensi Perintah

	PERINTAH		DATA (Heksadesimal)
	1	2	
01. Power (Daya)	k	a	00 hingga 01
02. Input Select (Pemilihan Masukan)	x	b	Lihat 'Input Select (Pemilihan Masukan).'
03. Aspect Ratio (Rasio Gambar)	k	c	Lihat 'Aspect Ratio (Rasio Gambar).'
04. Energy Saving (Hemat Energi)	j	q	Lihat 'Energy Saving' (Hemat Energi).
05. Picture Mode (Mode Gambar)	d	x	Lihat 'Picture mode' (Mode Gambar).
06. Contrast (Kontras)	k	g	00 hingga 64
07. Brightness (Kecerahan)	k	h	00 hingga 64
08. Sharpness (Ketajaman)	k	k	00 hingga 64
09. Color (Warna)	k	i	00 hingga 64
10. Tint (Rona)	k	j	00 hingga 64
11. Color Temperature (Suhu Warna)	x	u	00 hingga 64
12. H Position (Posisi H)	f	q	00 hingga 64
13. V Position (Posisi V)	f	r	00 hingga 64
14. H Size (Ukuran H)	f	s	00 hingga 64
15. Auto Configuration (Konfigurasi Otomatis)	j	u	01
16. Balance (Keseimbangan)	k	t	00 hingga 64
17. Sound Mode (Mode Suara)	d	y	Lihat 'Sound Mode (Mode Suara)'.
18. Treble (Trebel)	k	r	00 hingga 64
19. Bass (Bas)	k	s	00 hingga 64
20. Speaker	d	v	00 hingga 01
21. Volume Mute (Volume Diam)	k	e	00 hingga 01
22. Volume Control (Kontrol Volume)	k	f	00 hingga 64
23. Time 1 (Years/ Months/ Days) (Waktu 1 (Tahun/Bulan/Hari))	f	a	Lihat 'Time 1' (Waktu 1).
24. Time 2 (Hours/ Minutes/Seconds) (Waktu 2 (Jam/Menit/Detik))	f	x	Lihat 'Time 2' (Waktu 2).
25. Off Timer (Repeat Mode/ Time) (Pengatur Waktu Nonaktif (Mode Berulang/Waktu))	f	e	Lihat 'Off Timer' (Pengatur Waktu Nonaktif).
26. On Timer (Repeat Mode/Time) (Pengatur Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu))	f	d	Lihat 'On Timer' (Pengatur Waktu Aktif).
27. On Timer Input (Masukan Pengatur Waktu Aktif)	f	u	Lihat 'On Timer Input' (Masukan Pengatur Waktu Aktif).
28. Sleep Time (Waktu Tidur)	f	f	00 hingga 08
29. Power On Delay (Selang Waktu Menghidupkan)	f	h	00 hingga 64
30. Automatic Standby (Siaga Otomatis)	m	n	00 hingga 01
31. Auto Off (Mati Otomatis)	f	g	00 hingga 01
32. Language (Bahasa)	f	i	Lihat 'Language' (Bahasa).
33. Power Indicator (Petunjuk Daya) (Lampu Siaga)	f	o	00 hingga 01
34. Power Indicator (Petunjuk Daya) (Lampu Daya)	f	p	00 hingga 01

	PERINTAH		DATA (Heksadesimal)
	1	2	
35. ISM mode (Mode ISM)	j	p	Lihat ‘ISM Method’ (Metode ISM)
36. Fail Over Select (Pemilihan Pindah Otomatis)	m	i	00 hingga 02
37. Fail Over Input Select (Pemilihan Masukan Pindah Otomatis)	m	j	Lihat ‘Fail Over Input Select’ (Pemilihan Masukan Pindah Otomatis).
38. Reset (Pengaturan Awal)	f	K	00 hingga 02
39. Tile Mode (Mode Petak)	d	d	00 hingga 01
40. Tile Mode Check (Pemeriksaan Mode Petak)	d	z	FF
41. Tile ID (ID Petak)	d	i	Lihat ‘Tile ID’ (ID Petak).
42. Tile H Position (Posisi H Petak)	d	e	00 hingga 32
43. Tile V Position (Posisi V Petak)	d	f	00 hingga 32
44. Tile H Size (Ukuran H Petak)	d	g	00 hingga 32
45. Tile V Size (Ukuran V Petak)	d	h	00 hingga 32
46. Natural Mode (Mode Alami) (dalam Mode Petak)	d	j	00 hingga 01
47. DPM Select (Pemilihan DPM)	f	j	00 hingga 01
48. FAN Control (Kontrol KIPAS)	d	o	00 hingga 03
49. FAN Fault Check (Pemeriksaan Kerusakan KIPAS)	d	w	FF
50. Temperature Value (Nilai Suhu)	d	n	FF
51. Remote Lock (Penguncian Jarak-Jauh)/ Key Lock (Kunci Tombol)	k	m	00 hingga 01
52. Key (Tombol)	m	c	Lihat ‘Key’ (Tombol).
53. OSD Select (Pemilihan OSD)	k	l	00 hingga 01
54. Elapsed Time Return (Hasil Waktu Tempuh)	d	l	FF
55. Serial No. Check (Pemeriksaan No. Seri)	f	y	FF
56. S/W Version (Versi P/L)	f	z	FF
57. White Balance Red Gain (Penguatan Merah Keseimbangan Putih)	j	m	00 hingga FE
58. White Balance Green Gain (Penguatan Hijau Keseimbangan Putih)	j	n	00 hingga FE
59. White Balance Blue Gain (Penguatan Biru Keseimbangan Putih)	j	o	00 hingga FE
60. Backlight (Lampu Latar)	m	g	00 hingga 64
61. PC Power Control (Kontrol Daya PC)	d	t	00 hingga 01
62. PC Power (Daya PC)	d	s	00 hingga 01
63. Easy Brightness Control Mode	s	m	00 hingga 01
64. Easy Brightness Control Schedule	s	s	Lihat 'Easy Brightness Control Schedule'
65. Membaca nilai luminansi	m	u	Lihat 'Membaca nilai luminansi'
66. Status check (Pemeriksaan status)	s	v	Lihat 'Status check' (Pemeriksaan status)
67. BLU Maintenance (Pemeliharaan BLU)	m	t	00 hingga 01
68. Layar diam	k	d	00 hingga 01

- Catatan: Saat pengoperasian USB seperti Dvix atau EMF, semua perintah kecuali Daya (k a) dan Tombol (m c) tidak dijalankan dan dianggap sebagai NG.
- Beberapa perintah tidak didukung, tergantung pada modelnya.
- Perintah ‘f f’ yang menampilkan status perintah tertentu tidak menampilkan OSD sebagai hasil agar kompatibel dengan program SuperSign.

Protokol Transmisi/Penerimaan

Transmisi

[Perintah1][Perintah2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

* [Perintah1]: Perintah pertama untuk mengontrol perangkat.
* [Perintah2]: Perintah kedua untuk mengontrol perangkat.
* [Set ID]: Digunakan untuk memilih set yang ingin Anda kontrol. Sebuah ID Set dapat ditetapkan ke setiap set dari 1 sampai 255 (01H sampai FFH) atau 1 sampai 1000 (00 01H sampai 03e8H) di bawah OPSI dalam menu OSD. Memilih '00H 'atau '00 00H' untuk mengatur ID memungkinkan kontrol bersamaan semua monitor yang terhubung. (Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.)
* [Data]: Informasi yang disalurkan ke perangkat.
* [Data1]: Informasi yang disalurkan ke perangkat.
* [Data2]: Informasi yang disalurkan ke perangkat.
* [Data3]: Informasi yang disalurkan ke perangkat.
* [Cr]: Carriage Return (Ganti Baris). Kode ASCII ‘0x0D’.
* [ ]: Kode ASCII spasi ‘0x20’

Pernyataan Eror

[Perintah2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Jika produk menerima data secara normal, ia akan mengirim sebuah pengakuan (ACK) dalam format di atas. Jika data dalam mode baca, ini menunjukkan data status saat ini. Jika data dalam mode baca, ini hanya menunjukkan data yang dikirim dari PC.
* Jika perintah dikirim dengan Atur ID '00' (=0x00), data akan tercermin ke semua perangkat monitor dan perangkat akan mengirim pengakuan (ACK).
* Jika nilai data 'FF' dikirim dalam mode kontrol via RS-232C, maka nilai pengaturan saat ini untuk suatu fungsi dapat diperiksa (hanya untuk beberapa fungsi).
* Beberapa perintah tidak didukung, tergantung pada modelnya.

01. Power (Daya) (Perintah: k a)

Untuk mengontrol hidup/mati layar.

Transmisi

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

Pernyataan Eror

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Hanya bila perangkat monitor sudah dinyalakan, maka sinyal Acknowledgement (Pernyataan Eror) akan dikembalikan dengan benar.
* Mungkin ada selang waktu antara sinyal Transmission (Transmisi) dan Acknowledgement (Pernyataan Eror).

02. Input Select (Pemilihan Masukan) (Perintah: x b)

Untuk memilih sumber masukan bagi layar.

Transmisi

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 20: Input (Masukan) (AV)
40: Component (Komponen)
60: RGB
70: DVI-D (PC)
80: DVI-D (DTV)
90: HDMI (HDMI1)(DTV)
A0: HDMI (HDMI1)(PC)
C0: Display Port (Port Layar) (DTV)
D0: Display Port (Port Layar) (PC)
91: HDMI2/SDI (DTV)
A1: HDMI2/SDI (PC)
B0: SuperSign

Pernyataan Eror

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Beberapa sinyal masukan mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

03. Aspect Ratio (Rasio Gambar) (Perintah: k c)

Untuk menyesuaikan format layar.

Transmisi

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom (Perbesar)
(AV, Component (Komponen), HDMI/ DVI-D/ Display Port (Port Layar) DTV)
09: Just Scan (Pindai Saja) (720p atau lebih) (Component (Komponen), HDMI/ DVI-D/ Display Port (Port Layar) DTV)
* Mode PC berupa RGB, DVI-D, HDMI/ Display Port (Port Layar) (1:1)
10 hingga 1F: Cinema Zoom (Perbesar Sinema) 1 hingga 16
(AV, Component (Komponen), HDMI/ DVI-D/ Display Port (Port Layar) DTV)

* Jenis data yang tersedia berbeda, tergantung pada sinyal masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian rasio aspek pada buku manual pemilik.
* Rasio aspek mungkin berbeda, tergantung pada konfigurasi masukan model tersebut.

Pernyataan Eror

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

04. Energy Saving (Hemat Energi) (Perintah: j q)

Untuk mengatur fungsi Energy Saving (Hemat Energi).

Transmisi

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: Minimum
02: Medium (Sedang)
03. Maximum (Maksimum)
04: Auto (Otomatis)
05. Screen Off (Layar Nonaktif)

Pernyataan Eror

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

05. Picture Mode (Mode Gambar) (Perintah: d x)

Untuk memilih Picture Mode (Mode Gambar).

Transmisi

[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Vivid (Jelas)
01: Standard (Standar)
02. Cinema (Sinema)
03. Sport (Olahraga)
04: Game (Permainan)

Pernyataan Eror

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Kontras) (Perintah: k g)

Untuk menyesuaikan kontras layar.

Transmisi

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Kontras 0 hingga 100

Pernyataan Eror

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Kecerahan) (Perintah: k h)

Untuk menyesuaikan kecerahan layar.

Transmisi

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Kecerahan 0 hingga 100

Pernyataan Eror

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

08. Sharpness (Ketajaman) (Perintah: k k)

Untuk menyesuaikan ketajaman layar.

* Fungsi ini hanya tersedia dalam masukan AV/Component (AV/Komponen/DTV).

Transmisi

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Ketajaman 0 hingga 100

Pernyataan Eror

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Color (Warna) (Perintah: k i)

Untuk menyesuaikan warna layar.

* Fungsi ini hanya tersedia dalam masukan AV/Component (AV/Komponen/DTV).

Transmisi

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Warna 0 hingga 100

Pernyataan Eror

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Tint (Rona) (Perintah: k j)

Untuk menyesuaikan rona layar.

* Fungsi ini hanya tersedia dalam masukan AV/Component (AV/Komponen/DTV).

Transmisi

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Rona R50 hingga G50

Pernyataan Eror

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. Color Temperature (Suhu Warna) (Perintah: x u)

Untuk menyesuaikan suhu warna layar.

Transmisi

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Hangat 50 hingga Sejuk 50

Pernyataan Eror

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. H Position (Posisi H) (Perintah: f q)

Untuk menyesuaikan posisi horizontal layar.

* Fungsi ini hanya tersedia bila Tile Mode (Mode Petak) diatur ke Off (Nonaktif).

* Kisaran operasional berbeda-beda tergantung pada resolusi masukan RGB.

(Hanya tersedia untuk masukan RGB-PC.)

Transmisi

[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: min. -50 (Kiri) hingga maks. 50 (Kanan)

Pernyataan Eror

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

13. V Position (Posisi V) (Perintah: f r)

Untuk menyesuaikan posisi vertikal layar.
* Fungsi ini hanya tersedia bila Tile Mode (Mode Petak) diatur ke Off (Nonaktif).
* Kisaran operasional berbeda-beda tergantung pada resolusi masukan RGB.
(Hanya tersedia untuk masukan RGB-PC.)

Transmisi

[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: min. -50 (Bawah) hingga maks. 50 (Atas)

Pernyataan Eror

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

14. H Size (Ukuran H) (Perintah: f s)

Untuk menyesuaikan ukuran horizontal layar.
* Fungsi ini hanya tersedia bila Tile Mode (Mode Petak) diatur ke Off (Nonaktif).
* Kisaran operasional berbeda-beda tergantung pada resolusi masukan RGB.
(Hanya tersedia untuk masukan RGB-PC.)

Transmisi

[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 - 64: Min. -50 (Kurang) - Maks. 50 (Tambah)

Pernyataan Eror

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

15. Auto Configuration (Konfigurasi Otomatis) (Perintah: j u)

Untuk menyesuaikan posisi gambar dan mengurangi goyangan gambar secara otomatis.
(Hanya tersedia untuk masukan RGB-PC.)

Transmisi

[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Mengatur

Pernyataan Eror

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Balance (Keseimbangan) (Perintah: k t)

Untuk menyesuaikan keseimbangan suara.

Transmisi

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Kiri 50 hingga Kanan 50

Pernyataan Eror

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

17. Sound Mode (Mode Suara) (Perintah: d y)

Untuk memilih mode suara.

Transmisi

[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Standard (Standar)
02: Music (Musik)
03: Cinema (Sinema)
04: Sport (Olahraga)
05. Game (Permainan)

Pernyataan Eror

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

18. Treble (Trebel) (Perintah: k r)

Untuk menyesuaikan nilai trebel.

Transmisi

[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Trebel 0 hingga 100

Pernyataan Eror

[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

19. Bass (Bas) (Perintah: k s)

Untuk menyesuaikan nilai bas.

Transmisi

[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Bas 0 hingga 100

Pernyataan Eror

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

20. Speaker (Perintah: d v)

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan speaker.

Transmisi

[d][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

Pernyataan Eror

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

21. Volume Mute (Volume Diam) (Perintah: k e)

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan volume diam.

Transmisi

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Mute (Diam) (Volume Nonaktif)
01: Volume saat ini (Volume Aktif)

Pernyataan Eror

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

22. Volume Control (Kontrol Volume) (Perintah: k f)

Untuk mengatur volume pemutaran.

Transmisi

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Volume 0 hingga 100

Pernyataan Eror

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

23. Time 1 (Year/ Month/ Day) (Waktu 1 (Tahun/Bulan/ Hari)) (Perintah: f a)

Untuk mengatur nilai Time 1 (Year/ Month/ Day) (Waktu 1 (Tahun/Bulan/Hari)).

Transmisi

[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 00 hingga 14: 2010 hingga 2030
Data2 01 hingga 0C: Januari hingga Desember
Data3 01 hingga 1F: 1 hingga 31
* Masukkan “fa [Set ID] ff” untuk memeriksa nilai Time 1 (Year/ Month/Day) (Waktu 1 (Tahun/Bulan/ Hari)).

Pernyataan Eror

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

24. Time 2 (Hour/ Minute/ Second) (Waktu 2 (Jam/Menit/Detik)) (Perintah: f x)

Untuk mengatur nilai Time 2 (Hour/ Minute/ Second) (Waktu 2 (Jam/Menit/Detik)).

Transmisi

[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 00 hingga 17: 00 hingga 23 jam
Data2 00 hingga 3B: 00 hingga 59 menit
Data3 00 hingga 3B: 00 hingga 59 detik
* Masukkan “fx [Set ID] ff” untuk memeriksa nilai Time 2 (Waktu 2) (Jam/Menit/Detik).
** Perintah ini tidak akan bekerja jika Time 1 (Year/ Month/Day) (Waktu 1 (Tahun/Bulan/Hari)) belum diatur sebelumnya.

Pernyataan Eror

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

25. Off Timer (Pengatur Waktu Nonaktif) (Repeat Mode (Mode Berulang)/ Time (Waktu)) (Perintah: f e)

Untuk mengatur fungsi Off Timer (Repeat Mode/ Time) (Pengatur Waktu Nonaktif (Mode Berulang/ Waktu)).

Transmisi

[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. F1 hingga F7 (Baca data)
F1: Membaca data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-1
F2: Membaca data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-2
F3: Membaca data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-3
F4: Membaca data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-4
F5: Membaca data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-5
F6: Membaca data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-6
F7: Membaca data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-7
2. E1-E7 (Menghapus satu indeks), E0 (Menghapus semua indeks)
E0: Menghapus semua data Off Time (Waktu Nonaktif)
E1: Menghapus data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-1
E2: Menghapus data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-2
E3: Menghapus data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-3
E4: Menghapus data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-4
E5: Menghapus data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-5
E6: Menghapus data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-6
E7: Menghapus data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-7
3. 01 hingga 0C (Mengatur hari dalam seminggu untuk Off Time (Waktu Nonaktif))
00: Off (Nonaktif)
01: Once (Sekali)
02. Daily (Setiap Hari)
03: Senin hingga Jumat
04: Senin hingga Sabtu
05: Sabtu hingga Minggu
06. Sunday (Minggu)
07. Monday (Senin)
08. Tuesday (Selasa)
09. Wednesday (Rabu)
0A. Thursday (Kamis)
0B. Friday (Jumat)
0C. Saturday (Sabtu)
Data2 00 hingga 17: 00 hingga 23 Jam
Data3 00 hingga 3B: 00 hingga 59 Menit
* Untuk membaca atau menghapus daftar Off Time (Waktu Nonaktif), atur FFH untuk [Data2] dan [Data3].
(Contoh 1: fe 01 f1 ff ff - Membaca data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-1.)
(Contoh 2: fe 01 e1 ff ff - Menghapus data Off Time (Waktu Nonaktif) ke-1.)
(Contoh 3: fe 01 04 02 03 - Mengatur Off Time (Waktu Nonaktif) ke "Senin hingga Sabtu, 02:03".)
* Fungsi ini hanya didukung bila 1 (Year/ Month/ Day) (Tahun/Bulan/Hari) dan 2 (Hour/Minute/Second) (Jam/Menit/Detik) telah diatur.

Pernyataan Eror

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

26. On Timer (Repeat Mode/Time) (Pengatur Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu)) (Perintah: f d)

Untuk mengatur fungsi On Timer (Repeat Mode/ Time) (Pengatur Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu)).

Transmisi

[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1
1. F1 hingga F7 (Baca data)
F1: Membaca data On Time (Waktu Aktif) ke-1
F2: Membaca data On Time (Waktu Aktif) ke-2
F3: Membaca data On Time (Waktu Aktif) ke-3
F4: Membaca data On Time (Waktu Aktif) ke-4
F5: Membaca data On Time (Waktu Aktif) ke-5
F6: Membaca data On Time (Waktu Aktif) ke-6
F7: Membaca data On Time (Waktu Aktif) ke-7
2. E1-E7 (Menghapus satu indeks), E0 (Menghapus semua indeks)
E0: Menghapus semua data On Time (Waktu Aktif)
E1: Menghapus data On Time (Waktu Aktif) ke-1
E2: Menghapus data On Time (Waktu Aktif) ke-2
E3: Menghapus data On Time (Waktu Aktif) ke-3
E4: Menghapus data On Time (Waktu Aktif) ke-4
E5: Menghapus data On Time (Waktu Aktif) ke-5
E6: Menghapus data On Time (Waktu Aktif) ke-6
E7: Menghapus data On Time (Waktu Aktif) ke-7
3. 01 hingga 0C (Mengatur hari dalam seminggu untuk On Time (Waktu Aktif))
00: Off (Nonaktif)
01: Once (Sekali)
02. Daily (Setiap Hari)
03: Senin hingga Jumat
04: Senin hingga Sabtu
05: Sabtu hingga Minggu
06. Sunday (Minggu)
07. Monday (Senin)
08. Tuesday (Selasa)
09. Wednesday (Rabu)
0A. Thursday (Kamis)
0B. Friday (Jumat)
0C. Saturday (Sabtu)
Data2 00 hingga 17: 00 hingga 23 Jam
Data3 00 hingga 3B: 00 hingga 59 Menit
* Untuk membaca atau menghapus daftar Off Time (Waktu Nonaktif), atur FFH untuk [Data2] dan [Data3].
(Contoh 1: fd 01 f1 ff ff - Membaca data On Time (Waktu Aktif) ke-1.)
(Contoh 2: fd 01 e1 ff ff - Menghapus data On Time (Waktu Aktif) ke-1.)
(Contoh 3: fd 01 04 02 03 - Mengatur On Time (Waktu Aktif) ke "Senin hingga Sabtu, 02:03".)
* Fungsi ini hanya didukung bila 1 (Year/ Month/ Day) (Tahun/Bulan/Hari) dan 2 (Hour/Minute/Second) (Jam/Menit/Detik) telah diatur.

Pernyataan Eror

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

27. On Timer Input (Masukan Pengatur Waktu Aktif) (Perintah: f u)

Untuk memilih masukan eksternal bagi pengaturan On Time (Waktu Aktif) saat ini dan menambah jadwal baru atau mengubah jadwal pengaturan.

Transmisi

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Data2][Cr]

Data (Tambah jadwal)
20: Input (Masukan) (AV)
40: Component (Komponen)
60. RGB
70: DVI-D
90: HDMI (HDMI1)
C0: Display Port (Port Layar)
91: HDMI2/SDI
B0: SuperSign
Data1 (Ubah jadwal)
1. F1 hingga F7 (Baca data)
F1: Memilih masukan jadwal ke-1
F2: Memilih masukan jadwal ke-2
F3: Memilih masukan jadwal ke-3
F4: Memilih masukan jadwal ke-4
F5: Memilih masukan jadwal ke-5
F6: Memilih masukan jadwal ke-6
F7: Memilih masukan jadwal ke-7
Data2
20: Input (Masukan) (AV)
40: Component (Komponen)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI (HDMI1)
C0: Display Port (Port Layar)
91: HDMI2/SDI
B0: SuperSign
* Untuk membaca masukan jadwal, masukkan FFH untuk [Data2].
Jika tidak ada jadwal yang tersedia untuk [Data1] saat berupaya membaca atau mengubah data jadwal, teks NG akan ditampilkan dan gagal dioperasikan.
(Contoh 1: fu 01 60 - Memindah setiap masukan jadwal ke bawah satu baris dan menyimpan masukan jadwal ke-1 dalam mode RGB.)
(Contoh 2: fu 01 f1 ff - Membaca data masukan jadwal ke-1.)
(Contoh 3: fu 01 f3 20 - Mengubah masukan jadwal data ke-3 ke On Time (Waktu Aktif) saat ini dan masukan AV.)
Jika tidak ada jadwal ketiga, teks NG akan ditampilkan dan gagal dioperasikan.
* Fungsi ini hanya didukung bila 1 (Year/ Month/ Day) (Tahun/Bulan/Hari) dan 2 (Hour/Minute/Second) (Jam/Menit/Detik), dan On Time (Repeat Mode/Time) (Waktu Aktif (Mode Berulang/Waktu)) telah diatur.
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

28. Sleep Time (Waktu Tunggu) (Perintah: f f)

Untuk mengatur waktu tidur.

Transmisi

[f][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
00: Off (Nonaktif) (Pengatur Waktu Tidur nonaktif)
01: 10 mnt.
02: 20 mnt.
03: 30 mnt.
04: 60 mnt.
05: 90 mnt.
06: 120 mnt.
07: 180 mnt.
08: 240 mnt.

Pernyataan Eror

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

29. Power On Delay (Selang Waktu Menghidupkan) (Perintah: f h)

Untuk mengatur penundaan jadwal saat menghidupkan. (Satuan: Detik)

Transmisi

[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: min. 0 hingga maks. 100 (dtk.)

Pernyataan Eror

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

30. Automatic Standby (Siaga Otomatis) (Perintah: m n)

Untuk mengatur fungsi Automatic Standby (Siaga Otomatis).

Transmisi

[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Nonaktif (Tidak nonaktif setelah 4 jam)
01: 4 jam (Nonaktif setelah 4 jam)

Pernyataan Eror

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

31. Auto Off (Mati Otomatis) (Perintah: f g)

Untuk mengatur fungsi Auto Off (Nonaktif Otomatis).

Transmisi

[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Nonaktif (Tidak nonaktif setelah 15 menit)
01: 15 mnt. (Nonaktif setelah 15 menit)

Pernyataan Eror

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

32. Language (Bahasa) (Perintah: f i)

Untuk mengatur bahasa bagi OSD.

Transmisi

[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Cheska
01: Denmark
02: Jerman
03: Inggris
04: Spanyol (UE)
05: Yunani
06: Prancis
07: Italia
08: Belanda
09: Norwegia
0A: Portugis
0B: Portugis (BR)
0C: Rusia
0D: Finlandia
0E: Swedia
0F: Korea
10: Cina (Mandarin)
11: Jepang
12: Cina Yue (Kanton)

Pernyataan Eror

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

33. Power Indicator (Petunjuk Daya) (Lampu Siaga) (Perintah: f o)

Untuk mengatur fungsi Power Indicator (Petunjuk Daya) (Lampu Siaga).

Transmisi

[f][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

34. Power Indicator (Petunjuk Daya) (Lampu Daya) (Perintah: f p)

Untuk mengatur fungsi Power Indicator (Petunjuk Daya) (Lampu Daya).

Transmisi

[f][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

35. ISM mode (Mode ISM) (Perintah: j p)

Untuk memilih metode ISM buat menghindari terjadinya gambar diam pada layar.

Transmisi

[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Inversion (Pembalikan)
02: Orbiter
04: White Wash (Pembersihan Putih)
08. Normal

Pernyataan Eror

[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

36. Fail Over Select (Pemilihan Pindah Otomatis) (Perintah: m i)

Untuk mengatur fungsi Fail Over (Pindah Otomatis).

Transmisi

[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: Auto (Otomatis)
02: Manual

Pernyataan Eror

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

37. Fail Over Input Select (Pemilihan Masukan Pindah Otomatis) (Perintah: m j)

Untuk memilih sumber masukan bagi pindah otomatis.
* Perintah ini hanya tersedia bila mode pindah otomatis (otomatis) diatur ke Custom (Khusus).

Transmisi

[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
[ ][Data4][ ][Data5][Cr]

Data 1 hingga 5 (Prioritas 1 hingga 5)
60: RGB
70: DVI-D
90: HDMI (HDMI1)
C0: Display Port (Port Layar)
91: HDMI2/SDI
* Nomor item data berbeda-beda, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[j][ ][AturID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]
[ ][Data5][x]

38. Reset (Atur Ulang) (Perintah: f k)

Untuk menjalankan fungsi Picture (Gambar), Screen (Layar), Audio, dan Factory Reset (Pengaturan Awal Pabrik).
(Screen Reset (Pengaturan Ulang Layar) hanya dapat dilakukan dalam mode masukan RGB.)

Transmisi

[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Pengaturan Awal Gambar
01 : Screen Reset (Pengaturan Awal Layar)
02 : Factory Reset (Pengaturan Awal Pabrik)
03: Pengaturan Awal Audio

Pernyataan Eror

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

39. Tile Mode (Mode Petak) (Perintah: d d)

Untuk mengatur Tile Mode (Mode Petak) dan nilai Tile Column/Row (Kolom Petak/Baris).

Transmisi

[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga FF: byte ke-1 - Tile Row (Baris Petak)
byte ke-2 - Tile Column (Kolom Petak)
*00, 01, 10, 11 berarti Tile Mode Off (Mode Petak Nonaktif).
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

40. Tile Mode Check (Pemeriksaan Mode Petak) (Perintah: d z)

Untuk memeriksa status Tile Mode (Mode Petak).

Transmisi

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Memeriksa status Tile Mode (Mode Petak).
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00: Tile Mode Off (Mode Petak Nonaktif)
01: Tile Mode On (Mode Petak Aktif)
Data2 00 hingga 0F: Tile Row (Baris Petak)
Data3 00 hingga 0F: Tile Column (Kolom Petak)

41. Tile ID (ID Petak) (Perintah: d i)

Untuk mengatur Tile ID (ID Petak).

Transmisi

[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data
01 hingga E1: Tile ID (ID Petak) 01 hingga 225**
FF: Memeriksa Tile ID (ID Petak)
** Data tidak boleh melebihi (Tile Column (Kolom Petak)) x (Tile Row (Baris Petak)).
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

*Akan dihasilkan NG jika data melebihi (Tile Column (Kolom Petak)) x (Tile Row (Baris Petak)), kecuali 0xFF.

42. Tile H Position (Posisi H Petak) (Perintah: d e)

Untuk menyesuaikan Tile Horizontal Position (Posisi Horizontal Petak).
* Fungsi ini hanya tersedia bila pilihan Natural (Alami) Tile Mode (Mode Petak) diatur ke Off (Nonaktif) sementara Tile Mode (Mode Petak) diatur ke On (Aktif).

Transmisi

[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 32: -50 (Kiri) hingga 0 (Kanan)
*Nilai-nilai Left/Right (Kiri/Kanan) tergantung pada Tile H Size (Ukuran H Petak).
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

43. Tile V Position (Posisi V Petak) (Perintah: d f)

Untuk menyesuaikan Tile Vertikal Position (Posisi Vertikal Petak).
* Fungsi ini hanya tersedia bila pilihan Natural (Alami) Tile Mode (Mode Petak) diatur ke Off (Nonaktif) sementara Tile Mode (Mode Petak) diatur ke On (Aktif).

Transmisi

[d][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 0 hingga 32: 0 (Bawah) hingga 50 (Atas)
*Nilai-nilai Bottom/Top (Bawah/Atas) tergantung pada ukuran Tile Vertical (Vertikal Petak).
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

Pernyataan Eror

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

44. Tile H Size (Ukuran H Petak) (Perintah: d g)

Untuk menyesuaikan Tile Horizontal Size (Ukuran Horizontal Petak).
*Atur Tile H Position (Posisi H Petak) ke 0x32 sebelum mengatur Tile H Size (Ukuran H Petak).
* Fungsi ini hanya tersedia bila pilihan Natural (Alami) Tile Mode (Mode Petak) diatur ke Off (Nonaktif) sementara Tile Mode (Mode Petak) diatur ke On (Aktif).

Transmisi

[d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 32: 0 hingga 50
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

Pernyataan Eror

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

45. Tile V Size (Ukuran V Petak) (Perintah: d h)

Untuk menyesuaikan ukuran Tile Vertikal (Vertikal Petak).
*Atur Tile V Position (Posisi V Petak) ke 0x00 sebelum mengatur Tile V Size (Ukuran V Petak).
* Fungsi ini hanya tersedia bila pilihan Natural (Alami) Tile Mode (Mode Petak) diatur ke Off (Nonaktif) sementara Tile Mode (Mode Petak) diatur ke On (Aktif).

Transmisi

[d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 32: 0 hingga 50
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model-nya.

Pernyataan Eror

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

46. Natural Mode (Mode Alami) (Dalam Tile Mode (Mode Petak)) (Perintah: d j)

Untuk menampilkan gambar secara alami, bagian gambar yang biasanya ditampilkan di celah antar monitor akan dihilangkan.

Transmisi

[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

Pernyataan Eror

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

47. DPM Select (Pemilihan DPM) (Perintah: f j)

Untuk mengatur fungsi DPM (Display Power Management).

Transmisi

[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

Pengaturan data dapat bervariasi bergantung pada model seperti di bawah ini.

Data 00: Mati
01: 5 dtk.
02: 10 dtk.
03: 15 dtk.
04: 1 mnt.
05: 3 mnt.
06: 5 mnt.
07: 10 mnt.

Pernyataan Eror

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

48. FAN Control (Kontrol KIPAS) (Perintah: d o)

Untuk mengatur Fan Mode (Mode Kipas).

Transmisi

[d][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Auto (Otomatis)
01: On (Aktif)
02: Manual
03: Off (Nonaktif)

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada model nya.

Pernyataan Eror

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

49. FAN Fault Check (Pemeriksaan Kerusakan KIPAS) (Perintah: d w)

Untuk memeriksa kerusakan kipas.

Transmisi

[d][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Membaca Status

Pernyataan Eror

[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Data 00: Fan fault (Kerusakan kipas)
01: Fan OK (Kipas OK)
02: Model tanpa Kipas

50. Temperature Value (Nilai Suhu) (Perintah: d n)

Untuk memeriksa nilai suhu di dalam.

Transmisi

[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Memeriksa status

Pernyataan Eror

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

* Suhu ditampilkan dalam heksadesimal.

51. Remote Controller Lock/Key Lock (Penguncian Kontrol Jarak-Jauh/Kunci Tombol) (Perintah: k m)

Bila kontrol jarak-jauh dan tombol depan dikunci dalam mode siaga, perangkat tidak dapat dihidupkan menggunakan kontrol jarak-jauh atau tombol daya di depan.

Transmisi

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif) (Lock Off (Kunci Nonaktif))
01: On (Aktif) (Lock On (Kunci Aktif))

* Layar tidak akan dihidupkan melalui tombol daya pada kontrol jarak-jauh dan tombol kontrol panel depan, jika tombol dikunci dalam mode siaga.

Pernyataan Eror

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

52. Key (Tombol) (Perintah: m c)

Untuk mengirim kode tombol kontrol jarak-jauh IR.

Transmisi

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data IR_KEY_CODE

Pernyataan Eror

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Untuk kode tombol, lihat Kode IR.

* Beberapa kode tombol tidak didukung, tergantung pada modelnya.

53. OSD Select (Pemilihan OSD) (Perintah: k l)

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan OSD (On Screen Display).

Transmisi

[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Off (Nonaktif)
01: On (Aktif)

Pernyataan Eror

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

54. Elapsed time return (Hasil Waktu Tempuh) (Perintah: d l)

Untuk memeriksa waktu yang dipakai panel.

Transmisi

[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Membaca status

Pernyataan Eror

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Data hasil maksudnya berapa jam yang digunakan dalam heksadesimal.

55. Serial No. Check (Pemeriksaan No. Seri) (Perintah: f y)

Untuk memeriksa nomor seri.

Transmisi

[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Memeriksa nomor seri produk

Pernyataan Eror

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Data adalah kode ASCII.

56. S/W Version (Versi P/L) (Perintah: f z)

Untuk memeriksa versi perangkat lunak.

Transmisi

[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Memeriksa versi perangkat lunak

Pernyataan Eror

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

57. White Balance Red Gain (Penguatan Merah Keseimbangan Putih) (Perintah: j m)

Untuk mengatur White Balance Red Gain (Penguatan Merah Keseimbangan Putih).

Transmisi

[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga FE: Penguatan merah 0 hingga 254

Pernyataan Eror

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

58. White Balance Green Gain (Penguatan Hijau Keseimbangan Putih) (Perintah: j n)

Untuk mengatur White Balance Green Gain (Penguatan Hijau Keseimbangan Putih).

Transmisi

[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga FE: Penguatan hijau 0 hingga 254

Pernyataan Eror

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

59. White Balance Blue Gain (Penguatan Biru Keseimbangan Putih) (Perintah: j o)

Untuk mengatur White Balance Blue Gain (Penguatan Biru Keseimbangan Putih).

Transmisi

[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga FE: Penguatan biru 0 hingga 254

Pernyataan Eror

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

60. Backlight (Lampu Latar) (Perintah: m g)

Untuk menyesuaikan lampu latar layar.

Transmisi

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 hingga 64: Lampu latar 0 hingga 100

Pernyataan Eror

[g][][set ID][][OK/NG][Data][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

61. PC Power Control (Kontrol Daya PC) (Perintah: d t)

Untuk mengontrol daya PC jika PC dan monitor telah disinkronkan.

Transmisi

[d][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

00: Disinkronkan (Bila monitor dimatikan, PC juga dimatikan.)

01: Tidak disinkronkan (Monitor dimatikan namun PC dihidupkan.)

02: Menjaga PC Anda dinyalakan (menjaga PC Anda dimatikan dalam kasus PC Anda dimatikan ketika Anda mematikan monitor anda).

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

62. PC Power (Daya PC) (Perintah: d s)

Untuk mengontrol daya PC bila PC dan monitor tidak disinkronkan.

Transmisi

[d][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: PC dimatikan.
01: PC dihidupkan.

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[s][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

63. Easy Brightness Control Mode (Mode Kontrol BLU Cerdas) (Perintah: s m)

Memilih ON/OFF (AKTIF/NONAKTIF) untuk Easy Brightness Control Mode (Mode Kontrol BLU Cerdas).

Transmisi

[s][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

00: Easy Brightness Control OFF (Kontrol BLU Cerdas NONAKTIF)

01: Easy Brightness Control ON (Kontrol BLU Cerdas AKTIF)

* Tidak bekerja jika waktu saat ini belum diatur.

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pernyataan Eror

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

64. Easy Brightness Control Schedule (Jadwal Kontrol BLU Cerdas) (Perintah: s s)

Mengatur Easy Brightness Control Schedule (Jadwal Kontrol BLU Cerdas).

Transmisi

[s][s][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1

F1 - F6 (Fungsi Pembacaan Data)

F1: Membaca data Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-1

F2: Membaca data Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-2

F3: Membaca data Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-3

F4: Membaca data Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-4

F5: Membaca data Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-5

F6: Membaca data Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-6

E1-E6 (Menghapus Satu Indeks), E0 (Menghapus Semua Indeks)

E0: Menghapus semua Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas)

E1: Menghapus Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-1

E2: Menghapus Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-2

E3: Menghapus Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-3

E4: Menghapus Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-4

E5: Menghapus Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-5

E6: Menghapus Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) ke-6

00-17: 00 - 23:00

Data2 00-3B: 00 - 59 menit

Data3 00-64: lampu latar 0 - 100

* Untuk membaca atau menghapus daftar Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas) yang telah dikonfigurasi, atur [Data2][Data3] ke FF.

(contoh 1: ss 01 f1 ff ff - Membaca data indeks ke-1 dari Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas).
contoh 2: ss 01 e1 ff ff - Menghapus data indeks ke-1 dari Easy Brightness Control (Kontrol BLU Cerdas).
contoh 3: ss 01 07 1E 46 - Menambahkan jadwal untuk lampu latar 70 pada 07:30.)

Pernyataan Eror

[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

65. Membaca nilai luminansi (Perintah: m u)

Membaca nilai luminansi.

Transmisi

[m][u][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Pengakuan

[u][][SetID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][Data6][Data7][x]

Data1 00-64 backlight (lampu latar) 0-100
Data2 00-ff: 2-byte atas dari nilai terukur CA210
Data3 00-ff: 2-byte bawah dari nilai terukur CA210
Nilai terukur CA210 Heksa: 0000-ffff, Desimal: 0 - 65535
Data4 00-ff: 2-byte atas dari nilai terukur BLU
Data5 00-ff: 2-byte bawah dari nilai terukur BLU
Data6 00-ff: 2 byte atas dari nilai terukur sensor BLU No. 2
Data7 00-ff: 2 byte bawah dari nilai terukur sensor BLU No. 2
Nilai terukur BLU Heksa: 0000-ffff, Desimal: 0 - 65535
* Nilai terukur CA210 dimasukkan melalui prosedur kalibrasi selama perakitan akhir. Nilai awalnya adalah 0 sebelum kalibrasi.
** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

66. Status check (Pemeriksaan status) (Perintah: s v)

Memeriksa beragam status.

Transmisi

[s][v][ ][Set ID][ ][Data][ ][FF][Cr]

Data 05: Memeriksa pengoperasian normal sensor luminansi No.1 dan No.2.
06: Sensor luminansi sedang digunakan:
07: Memeriksa pengoperasian normal dari sensor suhu atas, bawah, atau utama.
08: Temperature of each temperature sensor when the set is powered off.
09: Fan Speed
0x10: RGB sensing OK/NG (Check Screen)

Pengakuan

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][x]

Bila Data adalah 05
Data1 00: Semua normal
01: Sensor BLU 1 normal, sensor BLU 2 rusak
02: Sensor BLU 1 rusak, sensor BLU 2 normal
03: Semua rusak

Bila Data adalah 06
Data1 00: Sensor luminasi No.1 sedang digunakan
01: Sensor luminasi No.2 sedang digunakan

Bila Data adalah 07
Data100: Semua sensor suhu rusak
01: Atas normal, Bawah rusak, Utama rusak
02: Atas rusak, Bawah normal, Utama rusak
03: Atas normal, Bawah normal, Utama rusak
04: Atas rusak, Bawah rusak, Utama normal
05: Atas normal, Bawah rusak, Utama rusak
06: Atas rusak, Bawah normal, Utama rusak
07: Semua sensor suhu normal

Bila Data adalah 08

Pengakuan

[v][ ][SetID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][Data3][x]

Data1: Suhu area sensor atas bila perangkat dimatikan.
Data2: Suhu area sensor bawah bila perangkat dimatikan.
Data3: Suhu area sensor utama bila perangkat dimatikan.

Bila Data adalah 09

Pengakuan

[v][ ][SetID][ ][OK/NG][Data][Data1][Data2][x]

Data1 00-ff: 2-byte atas dari Kecepatan Kipas
Data2 00-ff: 2-byte bawah dari Kecepatan Kipas
Fan Speed (Kecepatan Kipas): Heksa 0-20D0, Desimal 0-8400

Bila Data adalah 0x10

Pengakuan

[v][ ][SetID][ ][OK][Data][Data1][x]

Data1 00: RGB all NG
01: B NG. G NG, R OK
02: B NG. G OK, R NG
03: B OK. G OK, R NG
04: B NG. G NG, R OK
05: B OK. G NG, R OK
06: B NG. G OK, R OK
07: RGB all OK
08: Loading

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

67. BLU Maintenance (Pemeliharaan BLU) (Perintah: m t)

Pilih ON/OFF (AKTIF/NONAKTIF) pada BLU Maintenance (Pemeliharaan BLU).

Transmisi

[m][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: BLU Maintenance OFF (Pemeliharaan BLU NONAKTIF)
01: BLU Maintenance ON (Pemeliharaan BLU NAKTIF)

** Mungkin tidak didukung, tergantung pada modelnya.

Pengakuan

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

68. Layar diam (Perintah: k d)

Menyalakan atau mematikan layar.

Transmisi

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Menyalakan layar.
01: Mematikan layar.

Pengakuan

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Untuk memperoleh kode sumber berdasarkan lisensi GPL, LGPL, MPL dan lisensi sumber terbuka lainnya, yang dimuat dalam produk ini, kunjungi http://opensource.lge.com. Selain kode sumber, semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan garansi, dan pengumuman hak cipta, tersedia untuk diunduh.
LG Electronics juga akan memberikan kode sumber terbuka kepada Anda pada CD-ROM dengan harga yang meliputi biaya distribusinya, (seperti biaya media, pengiriman, dan penanganannya) berdasarkan permintaan lewat e-mail ke opensource@lge.com. Penawaran ini berlaku selama tiga (3) tahun dari tanggal pembelian produk.

Pastikan membaca Tindakan Pencegahan Keselamatan sebelum menggunakan produk. Simpan Buku Manual Pemilik (CD) di tempat yang dapat diakses untuk referensi mendatang.
Model dan nomor seri PERANGKAT berada di bagian belakang dan salah satu sisi PERANGKAT. Catat nomor di bawah ini bila suatu saat Anda memerlukan layanan.

MODEL _____

SERI _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).

As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.

Derau sementara saat perangkat diHIDUPkan atau diMATIkan.