LG
Life's Good

РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ХОЛОДИЛЬНИК SXS

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, держите его под рукой для обращения за справками.

www.lg.com

Содержание

Введение

Запишите следующую информацию — 3
Техника безопасности — 3
Расположение деталей холодильника — 6

Установка

Место установки — 7
Снятие дверей — 8
Установка дверей на место — 9
Установка трубки подачи воды — 9
Регулировка высоты дверей — 10

Эксплуатация

Запуск — 11
Регулировка температуры и функции — 11
Мини-бар (только в некоторых моделях) — 18
Полка — 19
Отделение для хранения молочных продуктов — 19
Полка для винных бутылок (устанавливается только в некоторых моделях) — 19
Дезодоратор (только в некоторых моделях) — 20
Морозильная камера (устанавливается только в некоторых моделях) — 20
Контейнер для яиц (в зависимости от модели) — 21
Использование дверных полок (только в некоторых моделях) — 21
Дверные полки холодильной и морозильной камер — 21
Изготовление льда и выдача холодной воды без подключения к водопроводу (только в некоторых моделях) — 22

Рекомендации по хранению продуктов

Размещение продуктов — 23
Хранение продуктов — 24

Уход и обслуживание

Общие сведения — 25
Рекомендации по экономии энергии — 26
Очистка — 26
Очистка диспенсера для воды и водяного резервуара (только в некоторых моделях) — 27
Интеллектуальная диагностика — 28
Поиск и устранение неисправностей — 29

2_MFL67795103_Rus.indd 2 2013.5.23 10:53:43 AM

Запишите следующую информацию

Номер модели и серийный номер можно найти внутри корпуса на задней стенке или на одной из боковых стенок холодильной камеры. Эти номера являются уникальными для данного изделия, они не повторяются на других изделиях. Запишите здесь указанную информацию, сохраните данное руководство в качестве источника сведений о приобретённом изделии.Также прикрепите здесь документ об оплате покупки.

Дата приобретения : _____

Наименование дилера : _____

Адрес дилера : _____

Номер телефона дилера : _____

Номер модели : _____

Серийный номер : _____

Техника безопасности

⚠ ОСТОРОЖНО!

Перед началом эксплуатации данный холодильник необходимо надлежащим образом установить и подключить в соответствии с рекомендациями, приведёнными в данном руководстве. Холодильник предназначен только для эксплуатации внутри помещений в бытовых целях.

Категорически запрещается тянуть за кабель питания холодильника, пытаясь таким образом вытащить вилку из розетки. Необходимо всегда крепко браться рукой за вилку и вытаскивать её под прямым углом к плоскости розетки.

При отодвигании холодильника от стены соблюдайте осторожность, чтобы он не переехал кабель питания или не повредил его иным способом.

Во время работы холодильника не касайтесь холодных поверхностей в морозильной камере, особенно влажными или мокрыми руками. К таким очень холодным поверхностям кожа рук может прилипнуть.

При очистке или проведении других работ по обслуживанию холодильника отсоедините шнур питания от розетки электропитания. Запрещается касаться холодильника влажными руками, так как это может привести к удару электрическим током или получению травмы.

Запрещается допускать повреждение, сдавливание, сильный изгиб, натяжение или скручивание шнура питания, так как повреждённый шнур может стать причиной пожара или поражения электрическим током. Запрещается касаться шнура питания в случае сомнений в наличии надлежащим образом выполненного заземления холодильника.

Замену плавкого предохранителя в холодильнике должен выполнять квалифицированный специалист или представитель сервисной службы.
- Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или получению травмы.

Запрещается помещать стеклянные предметы в морозильную камеру, так как они могут разбиться из-за расширения их содержимого в результате замораживания.

Запрещается просовывать руки в контейнер автоматического льдогенератора, поскольку это устройство может нанести травму в результате своей работы.

Данный холодильник не предназначен для эксплуатации детьми или инвалидами без контроля со стороны других лиц.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с холодильником.

Категорически запрещается позволять детям взбираться, садиться, становиться или повисать на двери мини-бара. Иначе эти действия могут привести к повреждению холодильника и даже к его опрокидыванию, что может стать причиной тяжёлой травмы.

Запрещается использовать удлинительный шнур для подключения электропитания

Рекомендуется подключать холодильник к отдельной электрической розетке, чтобы предотвратить перегрузку по току, потребляемому этим холодильником и другими устройствами, и нарушения в подаче электроэнергии.

Доступ к розетке электропитания

Холодильник должен быть расположен так, чтобы был обеспечен свободный доступ к розетке электропитания для быстрого отсоединения шнура питания в экстренном случае.

Замена шнура питания

⚠ ОСТОРОЖНО!

В случае повреждения входящего в комплект поставки шнура питания, во избежание возникновения опасности, его замену должен проводить представитель производителя или сервисной службы, либо другой квалифицированный специалист.

Запрещается вносить изменения в конструкцию шнура питания или увеличивать его длину. Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или пожару.

Подключайте штепсельную вилку в таком положении, чтобы шнур свисал вниз.
- Если подключить штепсельную вилку снизу вверх, это может привести к обрыву, что станет причиной пожара или поражения электрическим током.

Убедитесь, что штепсельная вилка не раздавлена и не повреждена задней стенкой холодильника.

Опасность захлопывания дверей с детьми внутри холодильника

⚠ ОСТОРОЖНО!

ОПАСНО! Риск блокирования детей внутри холодильника из-за захлопывания дверей.

Перед утилизацией старого холодильника снимите двери, но полки оставьте на своих местах, чтобы дети не могли забраться внутрь.

Данный холодильник не предназначен для использования людьми (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми, не имеющими опыта и знаний, за исключением тех случаев, когда они получили инструкции по использованию агрегата от лица, ответственного за их безопасность, или действуют под его контролем.

Необходимо следить за детьми, чтобы они не играли с холодильником.

Запрещённые к хранению вещества

⚠ ОСТОРОЖНО!

Запрещается хранить или использовать бензин или другие воспламеняемые газы и жидкости вблизи этого или других холодильников.

Зануление (заземление)

⚠ ОСТОРОЖНО!

В случае короткого замыкания электроцепей холодильника зануление (заземление) снижает опасность поражения электрическим током благодаря наличию проводника, отводящего электрический ток.

Для предотвращения возможного поражения электрическим током данный холодильник должен быть заземлён. Неправильное подсоединение клеммы заземления может привести к поражению электрическим током. В случае если вы не знаете, как выполнить заземление или не уверены в правильности выполненного заземления данного устройства, обратитесь к квалифицированному электрику или в сервисную службу.

Не передвигайте холодильник во время работы.
Временами компрессор может издавать дребезжащий звук.
(Это нормальное явление, которое не сказывается на работе и сроке службы компрессора. Дребезжание прекращается после отключения компрессора.)

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Следите, чтобы вентиляционные отверстия в комнате, в которой установлен холодильник, не были ничем закрыты.
- Запрещается использовать механические устройства или иные средства для ускорения процесса размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Запрещается повреждать контур циркуляции хладагента.
- Не пользуйтесь электроприборами в отделениях для хранения продуктов, кроме рекомендованных производителем.
- Процедура утилизации: в случае утилизации этого холодильника обратитесь к представителю сервисной службы или другому лицу, обладающему соответствующей квалификацией, для получения дополнительной информации.
- Запрещается хранить в холодильнике взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики, содержащие легковоспламеняемый распыляемый газ.
- Запрещается пользоваться аэрозолями вблизи холодильника.
  - В результате распыления аэрозоля вблизи холодильника может произойти взрыв или воспламенение.

В данном холодильнике может содержаться незначительное количество хладагента (тип и количество хладагента см. на паспортной табличке или этикетке с информацией о соответствии стандартам, только для некоторых моделей) изобутана (R600a), природного газа, обладающего очень хорошим соответствием требованиям к охране окружающей среды, но легко воспламеняемого. Во время транспортировки и установки холодильника необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить детали контура охлаждения. При выбросе струи хладагента из трубы, он может воспламениться или нанести травму глазам. При обнаружении течи не допускается наличие рядом открытого огня и работа устройств, которые потенциально могут стать источником воспламенения. Проветрите помещение, в котором находится холодильник, в течение нескольких минут.

Чтобы не допустить образования горючей смеси из газа и воздуха в результате течи в контуре охлаждения, размер помещения, в котором может быть установлен холодильник, должен зависеть от количества используемого хладагента. Размер помещения должен быть выбран исходя из отношения 1 кв. м на каждые 8 г хладагента R600a, используемого в холодильнике. Количество хладагента, используемое конкретно в приобретённом холодильнике, указано на идентификационной табличке внутри холодильника. Категорически запрещается включать холодильник, имеющий какие-либо признаки повреждения. В случае сомнений обратитесь за консультацией в место продажи данного оборудования.

2_MFL67795103_Rus.indd 5 2013.5.23 10:53:45 AM

Расположение деталей холодильника

ПРИМЕЧАНИЕ

- Детали, функции и варианты комплектации для разных моделей холодильника могут различаться. В приобретённой модели холодильника могут быть не все показанные комплектующие.

Место установки

Выбор подходящего места установки

1. Установите холодильник в такое место, в котором его будет удобно использовать.
2. Не допускайте установку холодильника рядом с источниками тепла, под прямыми солнечными лучами или во влажном месте. Запрещается эксплуатация холодильника вне помещения, где он явно или не явно может пострадать от воздействия солнца, ветра или дождя.
3. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха вокруг холодильника оставьте по бокам и сверху холодильного шкафа достаточно свободного пространства, а от задней стенки до стены – не менее 5 см (2 дюймов).
4. Чтобы не допустить возникновения вибраций, холодильник следует выровнять.
5. Запрещается установка холодильника в месте с температурой воздуха ниже 5°C, т.к. это негативным образом скажется на работоспособности холодильника.

Назначение холодильника

Этот холодильник предназначен для эксплуатации в бытовых и других аналогичных целях, например:
– на служебных кухнях в магазинах, офисах и других рабочих местах;
– в деревенских домах, постояльцами в отелях, мотелях и других жилых помещениях;
– в учреждениях, предоставляющих услуги по типу пансиона или полупансиона;
– в фирмах, занимающихся организацией питания (выездного питания) или другой аналогичной деятельностью, не относящейся к сфере розничной торговли.

Перед установкой

⚠ ОСТОРОЖНО!

Необходимо разместить холодильник так, чтобы после установки был свободный доступ к штепсельной вилке в сетевой розетке.

Категорически запрещается использовать для заземления газовые трубы, телефонные линии и другие токопроводящие линии и предметы, которые потенциально могут служить молниеотводами.
- При неправильном использовании клеммы заземления существует опасность поражения электрическим током.

В случае если холодильник издаёт странный шум, имеются признаки возгорания или дым, чувствуется нехарактерный запах, немедленно вытащите штепсельную вилку из сетевой розетки и обратитесь в ближайший сервисный центр.

Если вовнутрь холодильника попала пыль или вода, вытащите штепсельную вилку из сетевой розетки и обратитесь в сервисный центр компании LG Electronics.
- Существует опасность воспламенения.

Монтаж и подсоединение линии подачи воды к холодильнику должно выполнять лицо, имеющее необходимую квалификацию, линия подачи воды должна быть подведена только от источника питьевой воды.

Следует использовать только поставляемый в комплекте с холодильником льдогенератор.

При проведении монтажа, технического обслуживания или чистки задней части холодильника, отодвигайте его вперед, под прямым углом к стенке, а после завершения работ так же под прямым углом задвигайте на место.

После распаковки держите упаковочные материалы вне зоны доступа детей.
- Существует опасность летального исхода от удушения, если дети будут обматывать упаковочные материалы вокруг головы.

Утилизация старого холодильника

Этот холодильник содержит жидкости (хладагент, смазку) и изготовлен из деталей и материалов, которые могут быть использованы вторично и (или) переработаны.

Все упаковочные материалы необходимо отправить в центр сбора для переработки. Для получения дополнительных сведений о местных центрах переработки обратитесь в местные органы власти.

Перед утилизацией убедитесь, что ни одна из труб с задней стороны холодильника не повреждена.

Снятие дверей

⚠ **Опасность поражения электрическим током**

Перед началом установки отсоедините холодильник от сети питания. Несоблюдение этого требования может привести к летальному исходу или получению тяжелой травмы. Если входная дверь слишком узкая для того, чтобы внести холодильник в дом, снимите двери холодильника и внесите холодильник боком.

Снятие трубки для подачи воды

Вставьте трубку подачи воды, нажимая при этом на разъём, как показано на рисунке справа.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае если конец трубки деформирован или ободран, обрежьте конец острым ножом так, чтобы он был абсолютно круглым.

Снятие двери морозильной камеры

1) Снимите крышку навески, ослабив винты. Затем отсоедините все соединительные провода.

2) Удалите фиксатор (①), вращая его против часовой стрелки, а затем, подняв, снимите верхнюю навеску (②).

ПРИМЕЧАНИЕ

- Снимая верхнюю навеску, будьте осторожны, чтобы дверь не упала вперёд.

3) Подняв дверь холодильной камеры, снимите её. Дверь должна быть поднята на такую высоту, чтобы можно было полностью вытащить трубку подачи воды.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если дверь холодильной камеры была снята для того, чтобы пронести холодильник через входную дверь, положите дверь, но будьте осторожны, не повредите трубку подачи воды.

Снятие двери холодильной камеры

1) Loosen the hinge cover screws and
Ослабьте винты крышки навески и снимите крышку. Снимите соединительные провода.

2) Удалите фиксатор (①), вращая его по часовой стрелке, а затем, подняв, снимите верхнюю навеску (②).

3) Подняв дверь холодильной камеры, снимите её.

Внос холодильника

Проносите холодильник через входную дверь боком, как показано на рисунке справа.

Установка дверей на место

После проноса холодильника через входную дверь, установите двери холодильника на место в порядке, обратном снятию.

Установка трубки подачи воды

Подготовка к установке

- АДля обеспечения работы автоматического льдогенератора, давление воды должно составлять 147–834 кПа (1,5–8,5 кгс/см^2). (Давление будет в необходимых пределах, если одноразовый бумажный стаканчик объёмом 180 мл будет наполнен в течение 3 секунд.)
- Если давление воды не достигает величины 147 кПа (1,5 кгс/см2) или существенно ниже, необходимо приобрести отдельный нагнетательный насос для обеспечения нормальной работы автоматического льдогенератора и выдачи охлаждённой воды.
- Общая длина трубопровода подачи воды не должна превышать 6,5 м. При этом не допускайте перегибов при его установке. Если длина трубопровода составляет более 6,5м, это может привести к затруднениям в подаче воды по причине падения давления воды.
- Прокладывайте трубопровод подачи воды вдали от источников тепла.
- Подключайте только к источнику питьевой воды.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Подключайте только к источнику питьевой воды. (Для комплектации с подключением к водопроводу.)
- Заливайте только питьевую воду. (Для комплектации без подключения к водопроводу.)

- Указания по установке водяного фильтра см. в инструкции к фильтру.
- Следите, чтобы трубки для подачи воды совпадали по цвету.
- Перед началом эксплуатации необходимо выполнить проверку на герметичность соединений.
- Гарантийные обязательства компании LG не распространяются на МОНТАЖ ЛИНИИ ПОДАЧИ ВОДЫ.
- Подключение к линии подачи воды выполняется за счёт клиента, кроме случаев, когда эти расходы включены в стоимость поставки (см. соглашение о поставки, заключённое с торгующей организацией).
- При необходимости обратитесь к сантехнику или уполномоченному специалисту по монтажу.
- В случае обнаружения утечки воды в результате неправильного монтажа, обращайтесь к установщику.

Регулировка высоты дверей

- Рекомендуется использовать метод 1.
- Для регулировки двери морозильной камеры используйте гаечный ключ ❶.

▶ **Метод 1 (рекомендуемый)**

Откройте дверь и отрегулируйте уровень ключом, вращая гайку винта регулировки высоты на нижней стороне двери.

▶ **Метод 2 (Для комплектации с подключением к водопроводу)**

1. Широкой стороной ключа вращайте гайку предотвращения снятия ( ) по часовой стрелке, чтобы ослабить затяжку.
2. Поверните штифт регулировки навески по часовой стрелке ( ) либо против часовой стрелки ( ) узкой стороной гаечного ключа, чтобы отрегулировать перепад уровня между дверью холодильной камеры и дверью морозильной камеры.
3. После регулировки высоты дверей крепко затяните гайки предотвращения снятия ( ) против часовой стрелки до упора.

ВНИМАНИЕ!

- Не поднимайте уровень слишком высоко при регулировке. Штифт навески может выпасть. (Диапазон регулировки по высоте: не более 3 мм)

После выравнивания высоты дверей

Двери камер холодильника будут закрываться ровно, путём регулировки передней стороны с помощью винта регулировки высоты. Если двери не закрываются надлежащим образом, это может отрицательно сказаться на работоспособности холодильника.

Далее

1. Сотрите всю пыль, скопившуюся во время доставки, тщательно очистите холодильник.
2. Установите принадлежности, такие как контейнер для кубиков льда, крышку испарительного лотка и т. п., на свои места. Они скреплены упаковкой вместе, чтобы предотвратить возможное повреждение во время доставки.
3. Подсоедините шнур электропитания (или штепсельную вилку) к сетевой розетке.Не подключайте к одной розетке вместе с холодильником другие приборы.

Запуск

После установки холодильника для достижения нормальной рабочей температуры он должен проработать 2-3 часа вхолостую до размещения в нем свежих или замороженных продуктов. Если работа холодильника прервана, подождите 5 минут, а только потом повторно запускайте холодильник.

ПРИМЕЧАНИЕ

- После установки холодильника на место дайте ему постоять (в вертикальном положении) в течение двух часов.

Регулировка температуры и функции

ПРИМЕЧАНИЕ

- В приобретённой модели холодильника могут использоваться не все показанные функции.
- Управление индикаторами – сенсорное. Избыточное попадание влаги на панель индикаторов может привести к нарушению её работоспособности. Держите панель индикаторов сухой и чистой.

Пользователь может регулировать температуру в морозильной и холодильной камерах

Регулировка температуры в морозильной камере

Регулировка температуры в морозильной камере

Регулировка температуры в холодильной камере

Регулировка температуры в холодильной камере

- Действительная внутренняя температура изменяется в зависимости от состояния загруженных продуктов. Указанная температура является заданной температурой, а не действительной температурой внутри холодильника.
- До тех пор, пока холодильник не отработает последовательность плавного перебора заданной температуры, он не выйдет на оптимальный режим работы. Стабилизация холодильника занимает от 2 до 3 дней. В течение этого периода изменяйте заданную температуру в указанной выше последовательности.

Использование дозатора (в некоторых моделях)

• Выберите дроблёный лёд, воду или кубики льда и нажмите на выключатель дозатора стаканом или другим контейнером.

Кубики льда	Вода	Дроблёный лёд
Выберите кубики льда, нажав кнопку выбора, которая после этого загорится.	Выберите воду, нажав кнопку выбора, которая после этого загорится.	Выберите дроблёный лёд, нажав кнопку выбора, которая после этого загорится.

• **Примечание:** перед тем, как снимать чашку с дозатора, подождите еще 2–3 секунды, чтобы дать выйти остаткам льда или воды.

Установленный в двери автоматический льдогенератор (в некоторых моделях)

• Льдогенератор автоматически производит 6 кубиков льда за один рабочий цикл, что соответствует 50–60 кубикам льда в день. Это количество, однако, может изменяться в зависимости от климатических условий. Например, от продолжительности и количества циклов открывания двери холодильника.

• Приготовление льда останавливается, когда контейнер для хранения льда заполнен.

• В случае отсутствия необходимости в использовании автоматического льдогенератора переведите выключатель льдогенератора в положение ВЫКЛ. В случае возникновения потребности в использовании автоматического льдогенератора переведите выключатель в положение ВКЛ.

ПРИМЕЧАНИЕ

• Звук, издаваемый льдом при падении в контейнер для хранения льда, является нормальным явлением, он не означает наличие неисправности.

• Не нажимайте постоянно кнопку тестирования, когда поддон заполняется льдом или водой. - Иначе в результате может произойти переполнение поддона водой или возникнет затор из кубиков льда.

• Если поддон не установлен, то льдогенератор не будет работать.

⚠ ОСТОРОЖНО!

• Не просовывайте руки в льдогененратор во время его работы. Этим можно нанести себе травму.

• Не храните лёд (кубиками) более двух недель, иначе это может привести к сбою в работе дозатора, а кубики льда слипнутся вместе.

Меры предосторожности при использовании дозатора (в некоторых моделях)

Получение холодной воды

Выдаваемая вода не будет ледяной, но достаточно холодной или охлаждённой. Если требуется получить более холодную воду, получите лёд перед тем, как получить воду.

При возникновении трудностей при установке контейнера для хранения льда на место

Поверните вращающийся механизм на 1/4 оборота, как показано на рисунке, и вставьте контейнер на место.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изображение на рисунке может отличаться для другой модели.

При сбоях в работе дозатора льда

Сбои в работе льдогенератора при малом количестве льда в контейнере для хранения льда являются нормальным явлением. Дайте примерно один день на пополнение запасов льда в льдогенераторе.

В случае если лёд слипся в большой кусок и блокировал работу механизма автоматического льдогенератора, снимите контейнер для хранения льда, разделите куски льда, удалите неразделяемые куски, поместите пригодные к использованию куски обратно в контейнер. Прерывистая выдача льда является нормальным явлением. Однако, поскольку лёд может смёрзнуться и заблокировать лоток выдачи льда, необходимо регулятор проверять лоток выдачи льда и очищать его от помех.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Изображение на рисунке может отличаться для другой модели.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Запрещается вставлять руки или любые другие предметы в лоток выдачи льда, так как это может повредить детали дозатора или привести к травмированию рук.
- В случае если лёд изменил цвет, прекратите пользоваться дозатором и обратитесь в сервисный центр.
- Запрещается касаться лезвия ① ⓐ, так оно может нанести травму руке.
- Запрещается вставлять руки в льдогенератор при его работе. Несоблюдение этого требования может привести к травме ②.
- Не позволяйте детям висеть на дозаторе льда или контейнере для хранения льда. Несоблюдение этого требования может привести к травме.

Если льдогенератор не работает плавно

Слипание льда вместе

- Если лёд слипся вместе, вытащите слипшийся лёд из контейнера для хранения льда, разбейте его на маленькие кусочки и положите обратно в контейнер для хранения льда.
- Если льдогенератор выдаёт маленькие или слипшиеся вместе кусочки льда, возможно, требуется отрегулировать количество подаваемой в льдогенератор воды. Обратитесь в сервисный центр.

* Если лёд используется редко, он может слипнуться.

Сбой электропитания

- Лёд может растаять и провалиться в морозильную камеру. Вытащите контейнер для хранения льда и выкиньте весь лёд, высушите и установите обратно. После восстановления электропитания холодильника будет автоматически выбран дроблёный лёд.

Сразу после установки холодильника

- Обычно требуется около 12 часов, чтобы приготовить лёд в морозильной камере только что установленного холодильника.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Если дверь открыта, то дозатор льда и воды не будет работать.
- Если закрыть дверь резко, это может привести к проливу воды из льдогенератора.
- Чтобы не допустить падения поддона для льда, держите его двумя руками при снятии.
- Чтобы не допустить травмы, убирайте весь лёд и вытирайте всю пролитую на пол воду.
- Перед началом эксплуатации необходимо выполнить проверку на герметичность соединений.
- Чтобы не допустить падение поддона для льда, держите его двумя руками при снятии.
- В случае обнаружения утечки воды в результате неправильного монтажа обратитесь к установщику.

Другие функции

Предупреждение об открытой двери

- Предупреждающий сигнал будет звучать 3 раза каждые 30 секунд, если будет оставлена открытой или неплотно закрыта основная дверь или дверца мини-бара в течение одной минуты.
- В случае если предупреждение продолжает звучать при закрытой двери, обратитесь в местный сервисный центр.

Функция диагностики (определения неисправностей)

- Функция диагностики автоматически обнаруживает проблему при возникновении сбоя в работе холодильника.
- При наличии неисправности и потери работоспособности кнопок или функций холодильника, не отключайте электропитание и немедленно обратитесь в местный сервисный центр. Если выключить электропитание, то специалист по сервисному обслуживанию может не в состоянии использовать функцию диагностики для обнаружения причины первоначальной неисправности.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Используйте только светодиодные лампы, поставляемые производителем или представителями сервисной службы.
- Не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать холодильник.
  - Это может привести к воспламенению, сбоям в работе и (или) получению травмы. В случае неисправности обратитесь к своим представителям сервисной службы.

Выдача льда и холодной воды

Вода охлаждается при хранении в резервуаре для воды в холодильной камере, а затем подается в дозатор. Лёд приготавливается в автоматическом льдогенераторе и отправляется в дозатор в виде дробленого льда или кубиками.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Нормальным явлением является первоначальная выдача не очень холодной воды. Если требуется более холодная вода, добавьте в стакан льда.

Не используйте (выкиньте) первый лёд (около 20 кусочков) и первые порции воды (около 7 стаканов), прошедшие через холодильник после первоначальной установки холодильника.
Первые порции льда и воды могут содержать частицы и иметь запах от трубки подачи воды и резервуара для воды. Эти операции следует выполнить также, если холодильник не эксплуатировался длительное время.

Не позволяете детям работать с дозатором.
Дети могут нажать на выключатель дозатора неправильным образом или повредить дозатор, поломав его детали. Они также могут нанести себе травму.

Всегда проверяйте, чтобы продукты не блокировали лоток выдачи льда.
В случае если продукты окажутся на входе в лоток выдачи льда, выдача льда может быть невозможной. Лоток выдачи льда может покрыться ледяной крошкой при частом использовании дроблёного льда. Удалите скопившуюся ледяную крошку.

Запрещается помещать консервные банки или другие продукты в контейнер для хранения льда с целью их быстрого охлаждения.
Это может привести к повреждению автоматического льдогенератора.

Запрещается использовать хрустальные стаканы или глиняную посуду для сбора льда.
Такие стаканы или контейнеры могут разбиться.

Помещайте лёд в стакан до того, как наполнить его водой или другими напитками.
Вода может расплескаться, если добавлять лёд после напитка.

Запрещается касаться отверстия для выхода льда руками или иным другим образом.
Касание отверстия для выхода льда может привести к поломке или травмированию рук.

Запрещается снимать крышку льдогенератора. Время от времени может требоваться выравнивать лёд так, чтобы контейнер для хранения заполнялся полностью.
Если дать льду скапливаться рядом с льдогенератором, то льдогенератор может решить, что контейнер уже заполнен, и прекратить готовить лёд.

Если выдаётся лёд изменённого цвета, прекратите использовать холодильник и немедленно обратитесь в свой сервисный центр.
Лёд может застрять в лотке выдачи льда, что приведёт к поломке холодильника.

Запрещается использовать узкую или тёмную стеклянную посуду при работе с льдогенератором,
так как при этом лёд может быть нечаянно вдавлен обратно в лоток выдачи льда, что приведет к поломке.

Держите стакан на соответствующем расстоянии от отверстия для выхода льда.
Стакан, расположенный слишком близко к отверстию, может мешать выходу льда.

⚠ ОСТОРОЖНО!

- Не храните никакие предметы на холодильнике. - При открывании или закрывании двери они могут упасть и привести к получению травмы и (или) материального ущерба.
- Не просовывайте руки в нижнюю часть под холодильник. - Острые кромки могут стать причиной травмы рук.
- Не оставляйте двери холодильника открытыми, когда холодильник находится без присмотра, не позволяйте детям забираться внутрь холодильника. - Существует опасность захлопывания дверей с детьми внутри холодильника и тяжёлого несчастного случая из-за низкой температуры.
- Не позволяйте детям становиться на крышку контейнера. - Она может сломаться, ребёнок может поскользнуться.

Блокирование

Эта кнопка блокирует другие кнопки

- При попеременном нажатии кнопки Lock 3sec. более 3 секунд происходит блокирование агрегата и отмена функции блокировки.
- Если используется кнопка блокирования, то все остальные кнопки не будут работать до разблокирования.

Ускоренная заморозка

Данная функция обеспечивает ускоренное замораживание продуктов.

- Последовательность ВЫКЛ → ВКЛ → ВЫКЛ повторяется при нажатии кнопки Express Freeze.
- Изображение стрелки будет гореть непрерывно после 4 миганий после выбора
- По истечении определённого времени, функция ускоренного замораживания автоматически выключается.

Подсветка дозатора (в некоторых моделях)

Кнопка включения и выключения подсветки дозатора.

- Для включения или выключения функции подсветки дозатора необходимо нажать кнопку Light.

Функция отображения состояния фильтра (цикл замены фильтра) (в некоторых моделях)

- Это индикатор замены картриджа водяного фильтра дозатора.
- Водяной фильтр следует заменять каждые 6 месяцев.
- Индикатор фильтра загорается в качестве напоминания пользователю о моменте замены фильтра.
- После замены фильтра нажмите и удерживайте кнопку Water Filter 3sec. более 3 секунд, чтобы сбросить индикатор.

Состояние резервуара для воды (на некоторых моделях)

- Значок рядом означает состояние резервуара для воды на моделях, не подключаемых к водопроводу.
- Если резервуар для воды собран правильно, то значок индикатора будет гореть. В противном случае значок не загорится.
- Нажатие на эту кнопку не выполняет никаких действий.

* Все значки будут погашены через 20 секунд в целях энергосбережения после изменения ситуации.

Мини-бар (установлен только в некоторых моделях)

Использование

Открытие дверцы мини-бара.

- Для доступа к мини-бару не требуется открывать дверь холодильника, это экономит электроэнергию.
- При открытии дверцы мини-бара загорается лампа внутри холодильной камеры, это позволяет легко увидеть содержимое.

Использование дверцы мини-бара в качестве столика

- Запрещается использовать дверцу мини-бара в качестве разделочной доски, будьте осторожны, не повредите её острыми предметами.
- Запрещается опираться или надавливать на открытую дверцу мини-бара.

Запрещается снимать внутреннюю крышку дверцы мини-бара

- Мини-бар не сможет работать надлежащим образом без крышки. Относится только к моделям с внутренней крышкой мини-бара.

Запрещается ставить тяжёлые предметы на дверцу мини-бара, запрещается позволять детям сидеть или висеть на ней.

- Несоблюдение этого требования может не только повредить дверцу мини-бара, но и нанести вред детям.

Полка

Использование

На полках можно хранить блюда на тарелках или замороженные продукты, оставляя достаточное свободное пространство между контейнерами.

Разборка

1. Удерживая полку за задний край, слегка приподнимите и вытяните вперед.

2. Вытянув полку наполовину, слегка приподнимите ее.

3. Слегка поддерживая полку, наклоните её для извлечения.

Отделение для хранения молочных продуктов

Использование

Служит для хранения молочных продуктов, таких как сливочное масло, сыр и т. п.

Разборка

Держа контейнер двумя руками, вытащите его, потянув его вверх (1).

▶ Если закрыть дверь холодильника с оставленным открытым отделением для хранения молочных продуктов на этой двери, то дверь холодильника может не закрыться надлежащим образом. Поэтому следует быть внимательным.

Полка для винных бутылок (устанавливается только в некоторых моделях)

На этой полке для винных бутылок бутылки можно хранить в горизонтальном положении.

Дезодоратор (устанавливается только в некоторых моделях)

Фильтр свежего воздуха

Эта система эффективно поглощает сильные запахи благодаря использованию оптического катализатора.

Эта система не оказывает никакого негативного влияния на хранимые продукты.

Использование системы дезодорации

- Дезодоратор расположен за отделением для овощей. Его можно снять для периодической чистки в мыльном растворе тёплой воды.
- Для хранения продуктов с острым запахом используйте закрытые контейнеры. Запахи легко поглощаются другими продуктами в камере.

Морозильная камера (устанавливается только в некоторых моделях)

При размещении в морозильной камере большого количества продуктов:

можно извлечь центральный контейнер морозильной камеры из холодильника и укладывать продукты непосредственно на проволочную полку.

в морозильной камере изначально были предусмотрены проволочные полки, позволяющие максимально увеличить объём отделения для хранения продуктов. Контейнер же используется для удобства хранения водянистого мяса или продуктов в полужидком состоянии.

Максимальное замораживание

Если в камеру уже уложены продукты, для максимальной заморозки, задайте самую низкую температуру для морозильной камеры (-24 или -23°C) и нажмите кнопку «Express frz» за несколько часов до размещения в отделениях камеры свежих продуктов. Как правило, достаточно это сделать за 4 часа до размещения.

Контейнер для яиц (в зависимости от модели)

ПРИМЕЧАНИЕ

- Запрещается использовать контейнер для яиц в качестве хранилища для льда. Он может сломаться.
- Запрещается хранить контейнер для яиц в морозильной камере или отделении для охлаждённых продуктов.

Использование дверных полок (только в некоторых моделях)

Если льдогенератор не используется, то для хранения продуктов питания можно использовать больше пространства в камере.

- Разберите и опорожните автоматический льдогенератор.
- Выключите льдогенератор (①).
- Аккуратно соберите дверную полку.
- Храните продукты питания так, чтобы не допускать их выпадение при открытии двери.

Дверные полки холодильной и морозильной камер

Использование

Можно хранить небольшие пакеты замороженных продуктов (полка в морозильной камере), небольшие пакеты охлаждённых продуктов или напитков (полка в холодильной камере), например молоко, пиво и т. п. Однако не храните мороженое и еду и не используйте их для долговременного хранения продуктов (полка в морозильной камере) и т. п.

Разборка

Держа полку двумя руками, слегка поднимите переднюю часть, чтобы вытащить её наружу.

Установка на место

Держа полку двумя руками, устанавливайте стороны поочерёдно, вставляя их на место.

Отделение с двумя звёздочками ** (только в некоторых моделях)

Корзина в морозильной камере (отделение с двумя звёздочками)

- Две звёздочки означают, что температура в отделении составляет от -12 °C до -18 °C.
- Замораживание продуктов для краткосрочного хранения.

Изготовление льда и выдача холодной воды без подключения к водопроводу (только в некоторых моделях)

Для использования режима автоматического приготовления льда и режима выдачи воды можно использовать воду из резервуара для воды или из обычных бутылок с водой без необходимости подсоединения к холодильнику водопроводной трубы.

Другие функции

Поверните предохранительный клапан в положение OPEN (ОТКРЫТО), как показано на ①. Затем для освобождения резервуара для воды потяните колпачок резервуара ②.

Чтобы наполнить резервуар для воды, поднимите фиксаторы с обеих сторон, чтобы открыть крышку резервуара для воды, а затем наполните резервуар. Заливайте воду до отмеченной линии (3 л или 2,1 л (в зависимости от типа)). После заполнения резервуара закройте крышку резервуара и защёлкните фиксаторы с обеих сторон.

Выровняйте верхнюю часть крышки резервуара для воды с трубкой насоса по центру и плотно установите резервуар, как показано на ③. Поверните предохранительный клапан в положение CLOSE (ЗАКРЫТО) ④.

Использование бутылок с водой

Использование бутылок с водой.

Для использования обычной бутылки с водой вместо комплектного резервуара для воды, колпачок можно одеть на обычную бутылку. Поверните колпачок резервуара для воды в положение ОТКРЫТО и снимите его. Откройте бутылку с водой и наденьте на неё колпачок. Можно использовать только бутылки для воды объёмом от 1,5 до 2 л (35 см) подходящей формы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При снятии и установке резервуара с водой не прилагайте чрезмерных усилий, так как при этом резервуар можно повредить.
- Если в резервуаре нет воды, нельзя воспользоваться режимом автоматического приготовления льда или дозатором воды.
- Использование других жидкостей, кроме воды, может привести к повреждению насоса.
- При уменьшении объёма воды в резервуаре размер приготовляемых кубиков льда может уменьшаться.
- Полезно сливать остатки воды из резервуара перед его заполнением свежей водой и установкой на место.
- Использование дозатора воды и льдогенератора не отличается от их использования в обычных моделях с дозаторами.
- При использовании бутылки с водой вместо резервуара для воды, не выбрасывайте резервуар.
- Так как резервуар с водой может оказаться тяжёлым, не позволяйте детям держать или носить резервуар, особенно одной рукой.
- Работу насоса можно услышать 9–10 раз за день.
- Если извлечь резервуар для воды, освободится дополнительное пространство. (Однако вы не сможете пользоваться дозатором и льдогенератором.)

Размещение продуктов

(см. рисунок с расположением деталей холодильника)

Полка для винных бутылок	Хранение вина.
Контейнер для снеков	Хранение небольших по размеру продуктов, таких как хлеб, снеки и т. п.
Полка морозильной камеры	Хранение различных замороженных продуктов, таких как мясо, рыба, мороженое, замороженные снеки и т. п.
Дверная полка морозильной камеры	• Хранение небольших пакетов с замороженными продуктами. • При открытии двери температура повышается. Поэтому не помещайте продукты для долгосрочного хранения, такие как мороженое и т. п.
Контейнер морозильной камеры	Хранение мяса, рыбы, птицы и т. п., завернутых в фольгу.
Отделение для молочных продуктов	Храните сухими.
Контейнер для яиц	Храните молочные продукты, такие как сливочное масло, сыр и т. п.
Мини-бар	Поместите контейнер для яиц в подходящее место.
Полка холодильной камеры	Хранение часто используемых продуктов, таких как напитки и т. п.
Дверная полка холодильной камеры	Хранение блюд на тарелках или других продуктов на соответствующем расстоянии друг от друга.
Контейнер для овощей	Хранение овощей или фруктов.
Отделение с переключателем для контейнера для овощей или контейнера для мяса	Храните овощи, фрукты, размораживаемое мясо, свежую рыбу и т. п., изменяя положение переключателя при необходимости. Не забудьте проверить положение переключателя перед хранением продуктов.

Хранение продуктов

ВНИМАНИЕ!

- Храните охлаждённые продукты в холодильной камере. От того, как продукт был заморожен и разморожен, в значительной степени зависят его свежесть и вкус.
- Не храните продукты, легко портящиеся при низкой температуре, например бананы и дыни.
- Храните в холодильнике только остывшие продукты. Помещение горячих продуктов в холодильник может нанести вред другим продуктам и приведет к увеличению энергопотребления.
- При хранении продуктов помещайте их в пластиковые пакеты или храните в контейнерах с крышкой. Это предотвратит испарение влаги и поможет сохранить вкус и питательные элементы.
- Не допускайте того, чтобы продукты перекрывали вентиляционные отверстия. Ровная циркуляция охлаждённого воздуха поможет не допустить перепадов температуры в холодильнике.
- Не открывайте дверь холодильника слишком часто. При открытии двери внутрь попадает тёплый воздух, что приводит к повышению температуры внутри холодильника.
- Не держите слишком много продуктов на дверной полке, поскольку они могут давить на внутренние полки так, что дверь не будет плотно прикрываться.
- Не ставьте ёмкость с водой на холодильник. - В случае пролива возникает опасность воспламенения и поражения электрическим током.
- Не переполняйте холодильник продуктами. - При открывании двери что-то может выпасть и привести к получению травмы или материальному ущербу.
- Не ставьте ёмкость с водой на холодильник. - В случае пролива возникает опасность воспламенения и поражения электрическим током.
- Запрещается помещать горящую свечу в холодильник для удаления неприятных запахов. - Это может привести к поражению электрическим током или пожару.
- Бутылки необходимо ставить вплотную друг к другу, чтобы они не выпадали.

Морозильная камера

ВНИМАНИЕ!

- Запрещается хранить бутылки в морозильной камере – они могут разбиться при замораживании.
- Не замораживайте продукты, которые были разморожены. Это приведет к потере вкуса и питательных веществ.
- Учитывайте максимальное время хранения и сроки годности замороженных продуктов.
- При длительном хранении замороженных продуктов, таких как мороженое, поместите их на полку морозильной камеры, а не на дверную полку.
- Запрещается касаться холодных продуктов или контейнеров – особенно металлических – влажными руками или помещать стеклянные предметы в морозильную камеру.

- Можно обморозить кожу, а замороженные стеклянные ёмкости могут разбиться и нанести травму.

Холодильная камера

ВНИМАНИЕ!

- Не помещайте соусы на верхние полки холодильной камеры, где они могут заморозиться при непосредственном контакте с охлаждённым воздухом.
- Всегда мойте продукты перед помещением в холодильник. Фрукты и овощи следует вымыть и высушить, упакованные продукты должны быть сухими для предотвращения порчи рядом хранящихся продуктов.
- При хранении яиц на специальной полке или в контейнере следите, чтобы они были свежими и всегда хранились в вертикальном положении, в котором они дольше сохраняются свежими.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если холодильник установлен в месте с высокой температурой и влажностью, частое открывание двери или хранение большого количества овощей может привести к образованию конденсата. Он не окажет влияния на работу или производительность холодильника. Удалите конденсат впитывающей сухой тканью.

Общие сведения

При отъезде в отпуск

При отпуске средней продолжительности возможно, что самым лучшем решением будет оставить холодильник работать. Поместите продукты, допускающие замораживание, в морозильное отделение для продления срока хранения. При желании отключить холодильник вытащите из него все продукты, отсоедините шнур питания, тщательно вымойте внутреннюю поверхность и оставьте все двери ОТКРЫТЫМИ для предотвращения образования неприятного запаха. В случае отсутствия необходимости получать охлаждённую воду или лёд, закройте водяной клапан. При несоблюдении этого требования может образоваться протечка.

Сбой электропитания

В большинстве случаев прекращение подачи энергии на час или два не скажется на температуре внутри холодильника. Однако в случае отключения энергии следует как можно реже открывать дверь холодильника. Если в приобретённом холодильнике есть светодиодная лампа, не снимайте самостоятельно её крышку и не разбирайте саму светодиодную лампу. - Обратитесь к своим сервисным агентам.

При переезде

Снимите или надёжно закрепите все незакреплённые элементы внутри холодильника. Чтобы избежать повреждения винтов регулировки высоты, вкрутите их все полностью в основание.

Трубка предотвращения образования конденсата

Внешняя стенка холодильного шкафа может иногда нагреваться, особенно сразу после установки. Не тревожьтесь. Это происходит из-за трубки предотвращения образования конденсата, по которой выполняется прокачка через холодильник для предотвращения образования конденсата на внешней стенке шкафа.

Издаваемые холодильником звуки

Новый холодильник может издавать некоторые звуки, которые не издавал ваш старый холодильник. Поскольку эти звуки для вас будут новыми, они могут вызывать некоторое беспокойство. В большинстве случаев все эти новые звуки будут нормальным явлением.

Твердые поверхности, такие как пол, стены и шкафы, могут генерировать и усиливать звуки и создавать впечатление об их повышенной громкости, чем на самом деле. Холодильник может издавать следующие звуки, появление которых может быть объяснено:

- Таймер размораживания щёлкает в начале и в конце цикла автоматического размораживания. Регулятор термостата (или регулятор холодильника, в зависимости от модели) также щёлкает при включении и выключении цикла.
- Дребезжащие звуки могут исходить от пола под холодильником, от водопровода или от предметов, установленных сверху холодильника.
- Этот холодильник предназначен для работы с высокой эффективностью с целью хранения продуктов при заданной температуре. Высокоэффективный компрессор может создать впечатление, что новый холодильник работает без отключения дольше, чем старый, могут прослушиваться пульсирующие или высокочастотные звуки.
- Можно слышать работу двигателя вентилятора испарителя, прогоняющего воздух через морозильную и холодильную камеры.
- По окончании каждого цикла можно слышать булькающие звуки из-за циркуляции хладагента в холодильнике.
- Сжатие и расширение внутренних стенок вызывает треск.
- Капание воды на нагреватель размораживания во время цикла размораживания может вызывать шипящие звуки.
- Можно слышать звук воздуха, продуваемого через конденсатор вентилятором конденсатора.
- Можно слышать шум воды, протекающей в дренажный поддон во время цикла размораживания.

Рекомендации по экономии энергии

- Не оставляйте дверцу открытой на продолжительное время, закрывайте её как можно быстрее.
- Не рекомендуется хранить слишком много продуктов. Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха необходимо оставлять достаточно свободного пространства.
- Не устанавливайте температуру в холодильной или морозильной камере ниже необходимого значения. Не помещайте продукты рядом с датчиками температуры. Расстояние от продуктов до датчиков должно быть не менее 5 мм.
- Храните в холодильнике только остывшие продукты. При помещении в холодильник горячих продуктов другие продукты могут испортиться, а также увеличится энергопотребление.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Непрерывная циркуляция холодного воздуха обеспечивает требуемую температуру.
- Не открывайте дверь холодильника слишком часто. При открывании двери внутрь попадает тёплый воздух, что приводит к повышению температуры внутри холодильника.
- Конфигурация полок, корзин и контейнеров, предложенная изготовителем, является наиболее эффективной в плане энергосбережения.

Очистка

Важно содержать холодильник в чистоте для предотвращения образования нежелательных запахов. Пролитые продукты необходимо вытирать немедленно, поскольку они могут окислить и испачкать пластиковые поверхности, если их оставить.

Снаружи

Используйте чуть тёплый раствор мыла или моющего средства для очистки долговечного покрытия холодильника. Протрите чистой влажной тканью и высушите.

Внутри

Рекомендуется выполнять регулярную очистку. Вымойте все отделения раствором питьевой соды или мягкого моющего средства в тёплой воде. Вымойте и высушите.

После очистки

Убедитесь, что шнур питания не повреждён, штепсельная вилка не перегревалась и плотно вставлена в сетевую розетку на стене.

⚠ ОСТОРОЖНО!

Следует всегда вытаскивать вилку шнура питания из сетевой розетки перед выполнением очистки рядом с электрическим оборудованием (лампами, выключателями, элементами управления и т. п.). Вытрите лишнюю влагу губкой или тканью для предотвращения попадания воды или жидкости в электрические компоненты и короткого замыкания. Не используйте металлические чистящие губки, щетки, грубые абразивные очистители, сильные спиртовые растворы, горючие или токсичные чистящие жидкости при обработке любой поверхности холодильника. Не касайтесь замороженных поверхностей влажными или мокрыми руками, поскольку влажные предметы будут прилипать к чрезвычайно холодным поверхностям.

⚠ ВНИМАНИЕ!

- Не разбрызгивайте воду внутри и снаружи холодильника. - Это создаёт опасность воспламенения и поражения электрическим током.
- Запрещается распылять очистители непосредственно на индикаторы.
  - Напечатанные буквы на индикаторах могут стереться.
- Удаляйте пыль и посторонние вещества со штырей штепсельной вилки. Не используйте влажную ткань для чистки штепсельной вилки; удаляйте пыль и посторонние вещества со штырей вилки. - Несоблюдение этого требования создаёт опасность воспламенения и поражения электрическим током.

Очистка диспенсера для воды и водяного резервуара. (только в некоторых моделях)

Частота очистки: каждые 2 месяца или по мере необходимости.

Порядок очистки:

1. Перед очисткой водяного резервуара прежде всего необходимо спустить из него воду.
2. Смешайте 0,5 л воды с соответствующим количеством средства для очистки диспенсеров и вылейте эту смесь в водяной резервуар. Запрещается использовать едкие химические средства.
3. Слейте из диспенсера 1 чашку раствора и оставьте остальное внутри системы диспенсера на время, указанное на этикетке средства для чистки. Смесь для чистки диспенсера не пригодна для питья!
4. Откройте кран диспенсера и слейте весь раствор из резервуара.
5. Очистите водяной резервуар при помощи мягкой губки и промойте его проточной водой.
6. Залейте свежую воду в водяной резервуар. Слейте 3 чашки воды с перерывами в 20 сек. Залейте кипяченую воду в водяной резервуар и слейте 1 чашку.
7. Попробуйте воду на вкус. Если она имеет посторонний привкус, повторите меры, описанные в п. 6, пока привкус не исчезнет.

Не рекомендуется оставлять воду в резервуаре больше чем на 2 суток.

Явление	Возможная причина	Решение
Внутри водяного резервуара виден осадок	Типы систем водопоставки или диспенсеров, требующих очистки	Очистите водяной резервуар. Заливать в резервуар допускается только кипяченую воду.
Вода имеет затхлый запах или привкус	Диспенсером не пользовались длительное время.	Слейте старую воду. Очистите водяной резервуар. Залейте свежую воду в водяной резервуар.

Интеллектуальная диагностика

SMART DIAGNOSIS™

При возникновении каких-либо проблем с холодильником, можно использовать функцию передачи данных через телефон в сервисный центр компании LG. Это даст возможность обратиться непосредственно к квалифицированным специалистам компании. Специалист запишет данные, переданные вашим устройством, и будет использовать их для анализа проблемы, выдав быстрый и точный диагноз.

В случае возникновения проблем с холодильником обратитесь в сервисный центр компании LG. Функцию интеллектуальной диагностики следует использовать только по предписанию агента центра телефонной поддержки компании LG. Передаваемые звуки, которые будут слышны, являются нормальным явлением, они похожи на звуки, издаваемые факс-машиной при работе.

Функция интеллектуальной диагностики не может быть активирована, когда холодильник отключен от электропитания. Если холодильник нельзя включить, то поиск неисправностей должен быть выполнен без использования функции интеллектуальной диагностики.

Использования функции интеллектуальной диагностики

Вначале обратитесь по телефону в сервисный центр компании LG. Функцию интеллектуальной диагностики следует использовать только по предписанию агента центра телефонной поддержки компании LG.

1. Заблокируйте дисплей. Чтобы заблокировать индикаторы, нажмите и удерживайте кнопку блокирования в течение трёх секунд. (Если дисплей не был заблокирован на срок более пяти минут, следует снять блокировку и установить её повторно.)

2. Откройте правую дверь холодильника.

3. Удерживайте микрофон телефона перед динамиком, расположенным на правой навеске двери холодильника, когда предписание сделать это последует от оператора центра поддержки.

4. Нажмите и удерживайте кнопку температуры в морозильной камере в течение трёх секунд, продолжая удерживать телефон возле динамика.

5. После того, как вы услышите три сигнала зуммера, отпустите кнопку температуры в морозильной камере.

6. Держите телефон на месте до тех пор, пока не прекратится звук передачи данных. Это занимает около 3 секунд, а на индикаторе будет идти обратный отсчёт времени. После окончания обратного отсчета, выдача звуковых сигналов будет прекращена, продолжите свой разговор со специалистом, который затем сможет помочь использовать информацию, переданную для анализа.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для получения наилучших результатов не перемещайте телефон в момент передачи звуковых сигналов.
- Если агент центра поддержки не может точно записать передаваемые данные, он может попросить повторить передачу еще раз.
- Разница в качестве связи между регионами может влиять на работу этой функции.
- Для обеспечения лучшего качества связи используйте для обращения проводной, стационарный телефон, что приведёт к улучшению качества оказываемых услуг.
- Плохое качество связи может привести к ошибкам в передаче данных через ваш телефон в компьютер, что отрицательно скажется на качестве работы функции интеллектуальной диагностики.

Поиск и устранение неисправностей

Перед обращением в сервисный центр вначале просмотрите этот список. Возможно, что эта мера поможет сэкономить время и деньги. В этот список включены общие случаи, которые не являются результатом низкого качества изготовления или материалов данного холодильника.

Явление	Возможная причина	Решение
Работа холодильника		
Компрессор холодильника не работает.	Элементы управления холодильника отключены.	Включите элементы управления холодильника. См. параметры элементов управления.
	Холодильник находится в цикле размораживания.	Это нормальное явление для холодильника с полностью автоматическим размораживанием. Цикл размораживания включается периодически.
	Штепсельная вилка отсоединена от сетевой розетки.	Убедитесь, что штепсельная вилка плотно вставлена в розетку.
	Сбой электропитания. Проверьте работу осветительных приборов в доме.	Обратитесь в компанию, поставляющую электроэнергию.
Компрессор холодильника включается слишком часто или на слишком длинный период времени.	Этот холодильник значительно больше, чем тот, который был у вас раньше.	Это нормальное явление. Более крупный, более эффективный агрегат включается на большее время в таких же условиях.
	Высокая температура в комнате или на улице.	В таких условиях усиленная работа холодильника является нормальным явлением.
	Холодильник недавно был отключен на некоторый период времени.	Чтобы полностью охладиться, холодильнику требуется несколько часов.
	Недавно был загружен большой объём теплых или горячих продуктов.	Тёплые продукты приведут к увеличению времени работы холодильника до тех пор, пока не будет достигнута заданная температура.
	Двери открываются слишком часто или на слишком большое время.	Тёплый воздух, поступающий в холодильник, приводит к увеличению времени работы. Реже открывайте дверь.
	Может быть слегка открыта дверь холодильной или морозильной камеры.	Убедитесь, что холодильник стоит ровно. Считается нормальным, если холодильник слегка наклонён назад. Держите продукты и контейнеры так, чтобы они не блокировали дверь. См. раздел, касающийся проблем с ОТКРЫТИЕМ и ЗАКРЫТИЕМ дверей.
	Холодильник настроен на слишком низкую температуру.	Настройте холодильник на менее низкую температуру, пока температура в холодильнике не будет считаться приемлемой.
	Уплотнитель холодильной или морозильной камеры загрязнён, изношен, растрескался или плохо прилегает.	Очистите или замените уплотнитель. Недостаточная герметизация двери может привести к увеличению времени работы холодильника для поддержания заданной температуры.
	Термостат обеспечивает поддержание постоянной температуры внутри холодильника.	Это нормальное явление. Холодильник включается и выключается для поддержания температуры на постоянном уровне.

Явление	Возможная причина	Решение
Компрессор холодильника не работает	Термостат обеспечивает поддержание постоянной температуры внутри холодильника.	Включите элементы управления холодильника. См. параметры элементов управления.
Температура слишком низкая		
Температура в морозильной камере слишком низкая, но температура в холодильной камере подходящая.	Морозильная камера настроена на слишком низкую температуру.	Настройте морозильную камеру на менее низкую температуру, пока температура в морозильной камере не будет считаться приемлемой.
Температура в холодильнике слишком низкая, но температура в морозильной камере подходящая.	Холодильник настроен на слишком низкую температуру.	Настройте холодильник на менее низкую температуру, пока температура в холодильнике не будет считаться приемлемой.
Замерзают продукты, хранящиеся в контейнерах.	Холодильник настроен на слишком низкую температуру.	См. решение, приведенное выше.
Мясо, хранящееся в контейнере для охлаждённого мяса, замерзает.	Мясо должно храниться при температуре слегка ниже точки замерзания воды (0 °C, 32 °F) для достижения максимального времени хранения в охлаждённом состоянии.	Образование кристаллов льда из-за влаги, содержащейся в мясе, является нормальным явлением.
Температура слишком высокая		
Температура в холодильной или морозильной камере слишком высокая.	Морозильная камера настроена на слишком высокую температуру.	Настройте холодильник на более низкую температуру, пока температура в холодильной или морозильной камере не будет приемлемой.
	Холодильник настроен на слишком высокую температуру. Температура, задаваемая для холодильной камеры, некоторым образом влияет на температуру в морозильной камере.	Настройте холодильник на более низкую температуру, пока температура в холодильной или морозильной камере не будет считаться приемлемой.
	Двери открываются слишком часто или на слишком большое время.	Тёплый воздух попадает в холодильную или морозильную камеру при открытии двери. Реже открывайте дверь.
	Дверь слегка приоткрыта.	Полностью закройте дверь.
	Недавно был загружен большой объём тёплых или горячих продуктов.	Подождите, пока температура в холодильной или морозильной камере установится до заданного значения.
	Холодильник недавно был отключен на некоторый период времени.	Холодильнику требуется несколько часов, чтобы полностью охладиться. Не помещайте продукты в холодильник до тех пор, пока температура внутри холодильника не достигла заданного значения или пока он полностью не охладился.
Температура в холодильнике слишком высокая, но температура в морозильной камере подходящая.	Холодильник настроен на слишком высокую температуру.	Настройте температуру в холодильной камере на более низкую.

Явление	Возможная причина	Решение
Звук и шум		
Высокий уровень звука при включении холодильника.	Современные холодильники имеют увеличенную ёмкость для хранения и поддерживают более низкую температуру.	Увеличения уровня звука – нормальное явление.
Громче звук при включении компрессора.	Холодильник работает с высоким давлением в момент запуска цикла включения.	Это нормальное явление. Уровень звука снизится по мере дальнейшей работы холодильника.
Вибрация или дрожащий шум.	Неровный или слабый пол. Холодильник качается на полу, при этом он слегка перемещается.	Убедитесь, что пол ровный и твердый и может выдерживать вес холодильника.
	Холодильник настроен на слишком низкую температуру.	См. решение, приведенное выше.
	Вибрируют предметы, помещенные на холодильник.	Уберите эти предметы.
	Тарелки вибрируют на полках в холодильнике.	Небольшая вибрация – нормальное явление для тарелок. Слегка переместите тарелки. Убедитесь, что холодильник выровнен и надежно стоит на полу. Считается нормальным, если холодильник слегка наклонен назад.
	Холодильник касается стены или шкафов.	Переместите холодильник так, чтобы он не касался стены или шкафов.
Вода, влага, лёд внутри холодильника		
Влага собирается на внутренних стенках холодильника.	Жаркая и влажная погода увеличивает степень образования инея и внутреннюю конденсацию.	Это нормальное явление.
	Дверь слегка приоткрыта.	См. раздел, касающийся проблем с открытием и закрытием дверей.
	Дверь открывается слишком часто или на слишком большое время.	Реже открывайте дверь.
Вода, влага, лёд снаружи холодильника		
Влага образуется на внешней поверхности холодильника или между дверьми.	Влажная погода.	Это нормальное явление во влажную погоду. При низком уровне влажности влага должна исчезнуть.
	Дверь слегка открыта, позволяя холодному воздуху выходить из холодильника и встречаться с тёплым наружным воздухом.	В этом случае полностью закройте дверь.

Явление	Возможная причина	Решение
Неприятный запах в холодильнике.		
	Требуется очистка внутренней поверхности.	Очистите внутреннюю поверхность губкой или тканью с раствором воды и питьевой соды.
	В холодильнике находятся продукты, обладающие сильным характерным запахом.	Полностью закройте эти продукты.
	Некоторые контейнеры и упаковочные материалы могут быть источником запаха.	Используйте другие контейнеры или поменяйте марку упаковочных материалов.
Открывание и закрывание дверей или контейнеров		
Дверь (двери) не закрывается.	Пакет с продуктами не дает двери закрыться.	Переложите пакеты, которые не дают двери закрыться.
	Дверь была закрыта слишком резко, что слегка открыло другую дверь.	Закрывайте обе двери плавно.
	Холодильник не выровнен. Он качается на полу, при этом он слегка перемещается.	Отрегулируйте винты регулировки высоты.
	Неровный или слабый пол. Холодильник качается на полу, при этом он слегка перемещается.	Убедитесь, что пол ровный и может выдерживать вес холодильника. Обратитесь к плотнику для уменьшения прогиба или уклона пола. Считается нормальным, если холодильник слегка наклонен назад.
	Холодильник касается стены или шкафов.	Передвиньте холодильник.
Контейнеры трудно двигать.	Продукты касаются полок в верхней части контейнера.	Держите в контейнере меньше продуктов.
	Загрязнена направляющая, по которой ходит контейнер.	Очистите контейнер и направляющую.
Дозатор		
Дозатор не выдает лёд	Контейнер для хранения льда пуст.	Дозатор начнет работать, когда в контейнер упадет первая партия льда.
	Для морозильной камеры задана слишком высокая температура.	Уменьшите желаемую температуру в морозильной камере так, чтобы можно было готовить кубики льда. При изготовлении первой партии льда дозатор начнет работать.
	Клапан в линии подачи воды от водопровода закрыт.	Откройте клапан в линии подачи воды от водопровода, дайте достаточно времени на приготовление льда. После приготовления льда дозатор начнёт работать.
	Дверь холодильной или морозильной камеры не закрыта.	Убедитесь, что обе двери закрыты.

Явление	Возможная причина	Решение
Дозатор не выдает лёд.	Лёд растаял и замёрз вокруг дробилки из-за редкого использования, колебаний температуры и (или) сбоев электропитания.	Снимите контейнер для хранения льда, дайте растаять его содержимому. Очистите и вытрите контейнер насухо, установите его обратно в надлежащем положении. После приготовления нового льда дозатор начнет работать.
Затор в дозаторе льда.	Кубики льда застряли между рычагом льдогенератора и задней частью контейнера.	Удалите кубики льда, которые застряли в дозаторе.
	Кубики льда смёрзлись вместе.	В дозаторе должны использоваться только кубики льда, приготовленные в льдогенераторе.
	В дозатор были помещены кубики льда, которые были приобретены или приготовлены иным способом.	Используйте другие контейнеры или поменяйте марку упаковочных материалов.
Дозатор не выдает воду.	Клапан в линии подачи воды от водопровода закрыт. См. проблему «Льдогенератор не производит лёд».	Откройте клапан в линии подачи воды от водопровода.
	Дверь холодильной или морозильной камеры не закрыта.	Убедитесь, что обе двери закрыты.
Вода имеет затхлый вкус и (или) запах.	Вода находилась в резервуаре для воды слишком долго.	Слейте через дозатор 7 стаканов воды, чтобы достичь выдачи свежей воды. Слейте через дозатор ещё 7 стаканов, чтобы полностью промыть резервуар.
	Холодильник неправильно подключен к линии подачи холодной воды.	Подсоедините холодильник к линии подачи холодной воды, через которую подается вода к крану на кухне.
Звук падающего льда	Этот звук обычно раздаётся, когда автоматически приготовленный лёд падает в контейнер для хранения льда. Это нормальное явление. Уровень громкости может различаться в зависимости от места расположения холодильника.	
Звук поступления воды	Этот звук обычно раздаётся, когда в льдогенератор поступает вода после падения автоматически приготовленного льда. Это нормальное явление.	
На индикаторе отображается слово ВЫКЛ (OFF) (через 20 секунд индикация этого слова погаснет, но холодильник будет находиться в ДЕМОНСТРАЦИОННОМ РЕЖИМЕ).	Холодильник находится в демонстрационном режиме (Demo). В демонстрационном режиме отключена система охлаждения, обычным образом работают только система освещения и индикаторный дисплей. Чтобы выйти из демонстрационного режима, откройте дверь и, удерживая нажатой кнопку морозильной камеры, нажмите на 3 секунды кнопку EXPRESS F (УСКОРЕННАЯ ЗАМОРОЗКА). После выхода из демонстрационного режима отобразятся значения, заданные ранее.	
Другое	Внимательно ознакомьтесь с разделом «Автоматический льдогенератор и дозатор» данного руководства.	

УТИЛИЗАЦИЯ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. Если к изделию прикреплен символ перечёркнутой крест-накрест мусорной корзины на колёсиках, это означает, что изделие подпадает под действие европейской Директивы 2002/96/EC.
2. Все электротехнические и электронные изделия должны утилизироваться отдельно от городского мусора через специальные сборные пункты, назначенные правительством или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и здоровья людей.
4. Для получения дополнительных сведений об утилизации старого оборудования обратитесь в местные органы власти, службу утилизации отходов или магазин, в котором было приобретено данное оборудование.

Данное изделие содержит фторсодержащие, вызывающие парниковый эффект газы, которые подпадают под действие Киотского протокола (в некоторых моделях).

- Сведения о фторсодержащих, вызывающих парниковый эффект газах, используемых в качестве хладагента в данном холодильнике.

Химическое название	Состав газа	Общий потенциал глобального потепления (кг, CO_2-эквивалент)
R-600a	100% CH(CH3)3	< 3