LG
Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Упатство за употреба

LG-D505

MFL68006208 (1.1)

www.lg.com

MAGYAR

Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....5

Fontos figyelmeztetés 14

Általános tudnivalók.....22

Telefon–áttekintés 22
A Micro-SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 24
A telefon töltése.....26
MicroSD kártya behelyezése.....27
A microSD kártya eltávolítása 28
A microSD kártya formázása.....29
A kijelző zárolása és feloldása 29

A kezdőképernyő 30

Tippek az érintőképernyő használatához 30
Kezdőképernyő.....31
A kezdőképernyő testreszabása 32
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz 32
Értesítések 33
Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához 33
Gyors beállítások 33
Jelzőikonok az állapotsoron 34
Képernyő-billentyűzet.....36
Ékezetes betűk megadása.....36

Google fiók beállítása.....37

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....38

Wi-Fi 38
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz 38
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....38
Bluetooth.....39
Bluetooth megosztás 40
Okostelefonos mobil hotspotok.....41
A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül 42
SmartShare 42
NFC 45
Android Beam.....46
Fájlhálózat.....46

Hívások.....48

Híváskezdeményezés 48
Partnerek hívása.....48
Hívás fogadása és elutasítása.....48
A hívás hangerejének beállítása.....49
Második hívás kezdeményezése.....49
Hívás vége.....50
Hívás befejezése az Állapotsoron 50
A hívásnaplók megtekintése 50
Hívásbeállítások.....51

Névjegyek 52

Partner keresése 52
Új partner hozzáadása 52
Kedvenc partnerek.....52
Csoport létrehozása.....53

Üzenetküldés/-fogadás 54
Beszélgetés nézet.....54
Üzenetküldés.....54
Hangulatjelek használata.....55
Az MMS-beállítások módosítása 55

E-mail.....56
E-mail fiók kezelése 56
A fiókok mappái.....56
E-mail írása és küldése.....57

Kamera.....58
A kereső.....58
A speciális beállítások használata.....59
Gyors fényképfelvétel készítése 60
A fénykép elkészítése után 61
A mentett fényképek megtekintése.....62

Videokamera 63
A kereső.....63
A speciális beállítások használata.....64
Gyors videó készítése 64
A videofelvétel elkészítése után 65
Az elmentett videók megtekintése 65
A hangerő beállítása video lejátszás közben 65

LG egyedi funkciók.....66
QuickMemo 66
A QuickMemo opciók használata 67
Az elmentett QuickMemo megtekintése.67
QuickRemote.....68
A QuickRemote alkalmazás megnyitásához állítsa be a QuickRemote eszköz(öke)t...68
A QuickRemote használata.....69
QuickRemote opciók 69
Nagyítás és kicsinyítés 70
QSlide.....71
QuickTranslator 72
VuTalk 73
A VuTalk regisztrálása 73
A VuTalk használata 74

Multimédia.....75
Galéria.....75
Képek megtekintése.....75
Nagyítás és kicsinyítés 75
Videók lejátszása 76
Fénykép és videó opciók megtekintése..76
Képek és videók törlése.....76
Beállítás háttérképként.....76
Videók 76
Videó lejátszása.....77
Zene.....77
Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz 78
Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.....78
Zeneszám lejátszása.....78

Kellékek 81
Az ébresztés beállítása 81
A számológép használata 81
Új esemény felvétele a naptárba.....81
Fájlkezelő 82

Tartalomjegyzék

Alkalmazáskezelő 83
Hangrögzítő 84
Hangfelvétel készítése.....84
Hangfelvétel küldése.....84
Feladatkezelő 84
Polaris Viewer 4 85
FileShare 85
LG biztonsági mentés 86
Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása 86
Az okostelefon adatainak LG biztonsági mentése.....87
Automatikus biztonsági mentés ütemezése 87
Az okostelefon adatainak visszaállítása..87
Google+ 88
Hangkeresés 89
Letöltések.....89

Az internet.....90
Internet.....90
Az internetes állapotsáv használata.....90
Weboldalak megtekintése.....91
Oldal megnyitása 91
Keresés az interneten hang alapján.....91
Könyvjelzők 91
Előzmények.....91
A QSlide használata 92
Chrome 92
Weboldalak megtekintése.....92
Oldal megnyitása 92
Keresés az interneten hang alapján.....92
Szinkronizálás más eszközökkel.....93

Beállítások 94
A Beállítások menü megnyitása 94
VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK.....94
ESZKÖZ 97
SZEMÉLYES 101
RENDSZER.....102

A telefonszoftver frissítése 107
A telefonszoftver frissítése.....107
LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA) 107

A Használati útmutatóról.....109
A Használati útmutatóról.....109
Védjegyek.....110
DivX HD 110

Tartozékok 111

Hibaelhárítás.....112

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít.

Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-D505 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,558 W/kg (10 g), a testközeli helyzetében pedig 0,570 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket

tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.

- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy

maximalizálják az akkumulátor élettartamát.

- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D505** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **http://www.lg.com/global/declaration** weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

A régi készülék ártalmatlanítása

1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt akkumulátorok leselejtezése

1 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.

2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.

4 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés

Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

1. Telefonmemória

Annak érdekében, hogy több memória álljon rendelkezésre kezelnie kell az alkalmazásait, valamint törölnie kell bizonyos adatokat, például alkalmazásokat vagy üzeneteket.

Alkalmazások kezelése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **Alkalmazások** elemet.
2 Amikor megjelenik az alkalmazások listája, görgesse azt, majd érintse meg a letiltani kívánt alkalmazást.
3 Érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd az **OK** gombot annak megerősítésére, hogy el kívánja távolítani az adott alkalmazást.

Alkalmazások leállítása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **Alkalmazások** elemet, és válassza ki a **FUTÓ** fület.
2 Görgessen a megfelelő alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg a **Leállít** opciót.

Alkalmazások áthelyezése

A belső tárhely hatékony kezeléséhez az alkalmazásokat a telefonról át lehet helyezni a microSD kártyára.

1 Érintse meg a > **Beállítások** > **Alkalmazások** elemet.
2 Érintse meg a letöltött alkalmazást, majd az **Áthelyezés SD kártyára** elemet.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeknek nem kell folyamatosan futnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszer erőforrásai hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

- Ha nem használja őket, kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket (Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS).
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail™, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének megtekintése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **A telefonról** > **Akkumulátor** elemet.

2 Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje a kijelző felső menüjében látható.

Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátorhasználat** elemet.

2 A képernyő alsó részén megjelenik az akkumulátor használati ideje és az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája a legnagyobbtól fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése

Ha a telefonra nyílt forráskódú operációs rendszert telepít és nem a gyártó által rendelkezésre bocsátott operációs rendszert használja, az a telefon nem megfelelő működését okozhatja.

Figyelem!

- Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, semmissé válik a telefonra vonatkozó garancia.
- Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store alkalmazásból. Ha néhány alkalmazás nincs megfelelően telepítve a telefonra, előfordulhat, hogy a telefon nem működik megfelelően, vagy súlyos hiba is bekövetkezhet. Szükség esetén ezeket az alkalmazásokat, valamint a hozzájuk tartozó adatokat és beállításokat törölni kell a telefonjáról.

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzárat, hogy megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. A képernyőzár beállításához kövesse az alábbi eljárást.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** opciót, majd válasszon a **Semmi, Húzza**, **Arcfelismerő zárkioldó**, **Feloldási minta**, **PIN** vagy **Jelszó** lehetőségek közül.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben problémája van az Arcfelismerő zárkioldó funkcióval, a képernyőt feloldhatja egy mintával és/vagy PIN-kóddal is biztonsági megoldásként.

Figyelem! Legyen elővigyázatos a Feloldási minta, PIN vagy Jelszó funkció használata során. Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási információra. Öt kísérletet tehet a képernyőzár-feloldási információ megadására. Ha mind az öt kísérlet sikertelen volt, 30 másodpercet várnia kell, hogy újból megkísérelhesse a telefon zárolásának feloldását.

Ha elfelejtette a Feloldási mintát, a PIN kódot vagy a Jelszót:

Ha a telefonján bejelentkezett egy Google fiókba, és 5-ször hibás mintát adott meg, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot. Ekkor be kell jelentkeznie a Google fiókjával, és a készüléke egy új feloldási minta létrehozását kéri.

Ha beállított biztonsági PIN-kódot, akkor a képernyőt feloldhatja a biztonsági PIN-kód beírásával.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette PIN-kódját vagy Jelszavát, durva visszaállítást kell végrehajtania.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha a telefont eredeti állapotába kell visszaállítani, a telefon újraindításához használja a Durva visszaállítás funkciót.

Figyelem! A durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a **Durva visszaállítás** végrehajtása előtt.

1 Kapcsolja ki a telefont.
2 Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** + **Hangerőcsökkentő gombot**.
3 Az LG embléma megjelenik a képernyőn. Majd néhány másodperc múlva megjelenik a FACTORY HARD RESET (DURVA VISSZAÁLLÍTÁS) képernyő, ekkor engedjen el minden gombot.

4 A telefon lehetővé teszi a gyári alapbeállítások visszaállítása funkció kiválasztását az Android rendszerhelyreállító segédprogramjában a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb** megnyomásával.

5 Nyomja meg ismét a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** a gyári alapbeállítások visszaállításának jóváhagyásához, és a telefonon visszaállnak a gyári beállítások. A megszakításához nyomja meg bármelyik gombot.

6. Biztonsági üzemmód

A telefon helyreállítása meghibásodás esetén.

1 Kapcsolja ki a telefonját, majd indítsa újra. Amikor megjelenik az indító animáció, nyomja le és tartsa lenyomva a **Hangerőcsökkentő billentyűt**. Ekkor megjelenik a főképernyő, amelynek a bal alsó sarkában a „Biztonsági üzemmód” felirat látható.

2 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gombot**, majd érintse meg a **Rendszerbeállítások** > **Alkalmazások** opciót.

3 Érintse meg a képernyő tetején látható, rendelkezésre álló fülek valamelyikét, majd válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást.

4 Érintse meg az **Eltávolítás**, majd a megerősítéshez az **OK** lehetőséget.

5 Miután eltávolította az alkalmazást, kapcsolja ki a telefont, majd indítsa újra.

7. A microSD kártya használata

A képeket, zene- és videofájlokat külső memóriába lehet elmenteni. Mielőtt külső memóriára mentené ezeket a fájlokat, be kell helyeznie egy microSD kártyát. Ha nem helyezett be microSD kártyát, az elemek a belső memóriába lesznek elmentve.

Figyelem! Ne vegye ki a microSD kártyát anélkül, hogy először biztonságosan eltávolítaná azt. Ellenkező esetben károsodhat a microSD kártya vagy a telefon, és a microSD kártyán tárolt adatok tönkremehetnek. A microSD kártya eltávolításához a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gombot majd** a **Rendszerbeállítások** > **Tárolás** > **SD kártya eltávolítása** > **OK** elemet.

8. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábellel

1 Használja a telefonhoz kapott USB-kábelt, hogy a telefont a számítógép USB-portjához csatlakoztassa. Értesítést kap, hogy az USB csatlakoztatva van, és láthatja az USB kapcsolati típus felugró ablakát.

2 Érintse meg a **Média szinkronizálás (MTP)** opciót, hogy jóváhagyja a fájlok átvitelét a telefon microSD kártyája és a számítógép között.

Amikor a telefon USB tárhelyhez csatlakozik, megjelenik egy értesítés. A telefon microSD kártyája meghajtóként jelenik meg a számítógépen. Most fájlokat másolhat át a microSD kártyáról, vagy a kártyára.

9. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

TIPP! Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz: Tartsa lenyomva a **Kezdőlap gombot** . A kijelzőn megjelenik a legutóbb használt alkalmazások listája.

10. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat használata esetén

A képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha egy bizonyos ideig nem ér hozzá. Az LCD képernyő bekapcsolásához nyomja meg a **Be- és kikapcsoló/Zárolás gombot** .

11. Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a telefont.

Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a mobiltelefont, mint egy hagyományos telefont.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ez befolyásolhatja a hívás minőségét.

12. Lefagyott képernyő

Ha a telefon nem reagál, vagy lefagy a képernyő:

Vegye ki az akkumulátort, helyezze vissza, majd kapcsolja be a telefont.

VAGY

A **Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb** 10 másodperces lenyomásával kapcsolja ki a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

13. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben

Szüntesse meg a telefon és a számítógép csatlakoztatását, amikor a számítógépet be- vagy kikapcsolja, ellenkező esetben hiba léphet fel a számítógépben.

Telefon–áttekintés

Előlapi hangszóró

Közelségérzékelő

Előre néző objektív
Fényképet készíthet magáról vagy használhatja videocsevegés közben a támogatott alkalmazásokban.

Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb
- Tartsa lenyomva a be- és kikapcsoláshoz, újraindításhoz, a Repülőgép mód engedélyezéséhez vagy a csengőhang típusának módosításához.
- A képernyő be- és kikapcsolása és zárolása.

Érintőképernyő

Vissza gomb
- Az előző képernyőre ugrik vissza.
- Felugró menük és párbeszédablakok bezárása.

Menü gomb
- Az aktuális képernyőn vagy alkalmazásban elérhető opciókat jeleníti meg.

Kezdőképernyő gomb
- Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.
- Tartsa lenyomva a legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: Közelségérzékelő
Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS
Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

TIPP!

- Amikor megnyit egy alkalmazást, a **Menü gomb** megérintésével ☰ ellenőrizheti az elérhető lehetőségeket.
- Ha a telefon használata közben hiba merül fel, vagy nem lehet bekapcsolni, távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze be újra, és 5 másodperc elteltével kapcsolja be a telefont.

Gyors gomb (testreszabható)

TIPP! Gyors Gomb

Nyomja meg a kedvenc alkalmazásainak gyors eléréséhez.

Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb

Hangerő-szabályozó gombok

- **A kezdőképernyőn:** Csengőhang hangerő szabályozása
- **Hívás közben:** A fülhallgató hangerejének szabályozása
- **Zeneszám lejátszása közben:** Hangerő folyamatos szabályozása

Mikrofon

Fülhallgató-bemenet

Infravörös LED

Hátsó objektív

Vaku

Hátlap

NFC érintőpont

Hangszóró

Töltőcsatlakozó/USB-port

Mikrofon

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

- Ennél a típusnál az NFC antenna a hátlapon található.
- Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.

A Micro-SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A Micro SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:

1 Erősen tartsa a kezében a telefont. A másik kezével emelje fel az akkumulátor fedelét az annak alján található, ujjhegy számára kialakított nyílást használva, majd felfelé húzva vegye le azt.

2 Csúsztassa be a Micro-SIM kártyát a Micro-SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek, és hogy a ferdén levágott oldal lett először behelyezve (lásd az alábbi képet).

3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranyszínű csatlakozói egymással szemben legyenek ❶, és nyomja le az akkumulátort, amíg a helyére nem pattan ❷.

4 Illessze az akkumulátorfedelet az akkumulátor rekeszére ❶, és nyomja lefelé, amíg a helyére nem pattan ❷.

A telefon töltése

A telefon áramellátását tölthető Li-ion akkumulátor biztosítja. Az akkumulátor töltésére a telefonhoz mellékelt USB adapter szolgál. A telefon első alkalommal történő használata előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve. A töltetlen akkumulátor 3 óra alatt teljesen feltöltődik.

MEGJEGYZÉS: Az USB adapterhez való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve. Ha az akkumulátor nincs behelyezve, és az USB adaptert így csatlakoztatja, a telefon nem fog megfelelően működni a hosszabb újraindítási idő miatt. Továbbá, ha az USB adapter csatlakoztatott állapotában távolítja el az akkumulátort, az is károsíthatja a készüléket. Az akkumulátor kivétele előtt csatlakoztassa le az USB adaptert.

Figyelem! Ha az érintőképernyő nem működik a telefon töltése közben, ennek a kiegyenlítetlen áramellátás lehet az oka. Ilyen esetben csatlakoztassa le az USB-kábelt a készülékről vagy húzza ki az USB adatpert a hálózati aljzatból.

1 Csatlakoztassa az USB adaptert és USB kábelt.
2 Csatlakoztassa az USB-kábelt (az alábbi ábra szerint) a telefon Töltő-/USB-portjához.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

MicroSD kártya behelyezése

A fényképezőgép és egyéb multimédiás funkciók használatához microSD™ kártyát kell behelyezni. A multimédiás tartalmak a microSD kártyára menthetők el.

MEGJEGYZÉS: A készülék legfeljebb 32 GB méretű microSD kártyát támogat.

1 A microSD kártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el az akkumulátorfedelet.

2 Majd helyezze be a microSD kártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók felfelé néznek-e.

A microSD kártya eltávolítása

A microSD kártya biztonságos eltávolításához a telefonról, először az eltávolítás funkciót kell használnia.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **Tárolás** > **SD kártya eltávolítása** > **OK** elemet.

2 Távolítsa el az akkumulátorfedelet és az akkumulátort, majd óvatosan húzza ki a microSD kártyát a nyílásból.

Figyelem! Ne vegye ki a microSD kártyát anélkül, hogy először biztonságosan eltávolítaná azt. Ellenkező esetben károsodhat a microSD kártya vagy a telefon, és a microSD kártyán tárolt adatok tönkremehetnek.

A microSD kártya formázása

Figyelem! Formázáskor a microSD kártyán tárolt összes fájl törlésre kerül.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **Tárolás** elemet.
2 Érintse meg (kétszer) az **SD kártya törlése** elemet.
3 Ha beállított feloldási mintát, adja meg azt, majd érintse meg a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a microSD kártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombot** . Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárat. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujja egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Megérintés és az ujj rajta tartása – Ha ezzel az utasítással találkozik, érintse meg a megjelölt elemet, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujja felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet fénykép elkészítése után (a Kamera használatával), valamint a Térképek funkció használatakor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.

A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Alkalmazásokkal, letöltésekkel, widgetekkel és háttérképekkel testre szabhatók a panelek.

MEGJEGYZÉS: Bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek a szolgáltatótól függően.

A kezdőképernyőn a képernyő alján láthatja a menüikonokat. A menüikonok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

Ha hívást kíván kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.

Érintse meg a **Névjegyek** elemet a névjegyek megnyitásához.

Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont, és itt új üzenetet hozhat létre.

Érintse meg az **Alkalmazások** ikont az összes telepített alkalmazás megjelenítéséhez. Valamely alkalmazás megnyitásához egyszerűen érintse meg a megfelelő ikont az alkalmazások listájában.

A kezdőképernyő

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásait és widgetjeit a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
2 Érintse meg az **Alkalmazások, Letöltések, Minialkalmazások** vagy **Háttérképek** fület.
3 Húzza a kívánt elemet a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

Érintse meg az eltávolítani kívánt elemet, és tartsa rajta az ujját, húzza azt a helyre, és emelje fel az ujját.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazások képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson, majd húzza azt a kívánt helyre.

TIPP! Mappák használata
Több alkalmazás ikonja adható hozzá egy mappához. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a kezdőképernyőn, így létrejön egy mappa.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

1 **Érintse meg és tartsa az ujját a** Kezdőlap **gombon** . A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Az előző képernyőre való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza gombot** .

Értesítések

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például videó letöltésekor.

Az értesítések panelon megtekinthető a telefon aktuális állapota és a függőben lévő értesítések.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régiónként vagy szolgáltatónként különbözőek lehetnek.

Húzza le az értesítések és beállítások megnyitásához

Húzza le az állapotsort, és megnyílik az értesítések panelja. Az értesítések panelját a képernyő alján levő sáv felhúzásával lehet bezárni.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a Gyors beállítások valamely ikonját és tartsa rajta az ujját a funkció beállítási menüjének megtekintéséhez.

Gyors beállítások

A gyors beállításokat lehet használni a funkciók beállításainak egyszerű átváltásához, pl. a Wi-Fi, a képernyő fényereje, illetve több más funkció esetén. A Gyors beállítások az értesítési panel tetején találhatók.

A gyors beállítási elemek átrendezése az értesítési panelen

Nyissa meg az értesítési panelt, majd érintse meg az elemet. Ekkor megtekintheti és átrendezheti a Gyors menü kívánt elemeit. Több elemnek az értesítési panelen történő megjelenítéséhez érintse meg az elemet.

Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.

A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs Micro-SIM kártya
	Nincs jel

Ikon	Leírás
	Vibrációs üzemmód
	Teljesen feltöltött akkumulátor

	Repülési mód
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató
	Hívás folyamatban
	Hívástartás
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
NFC	NFC kártya, R/W címke. elérhető
	NFC kártya, R/W címke, P2P elérhető
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva

	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	SmartShare zenelejátszás
	A GPS keres
	Helyadatok fogadása a GPS-től
	Adatszinkronizálás folyamatban
	Új Gmail-üzenet
	Új Hangouts üzenet
	Új üzenet
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	USB kábelen csatlakozik a telefon a számítógéphez, vagy az internetmegosztás USB-n aktív
DIRECT	Wi-Fi Direct bekapcsolva.

	Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont aktív		SmartShare alkalmazás bekapcsolva

MEGJEGYZÉS: Az állapotsorban az ikonok helye változhat a funkció és a szolgáltatás függvényében.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

Érintse meg a Hangbevitel funkció használatához. Tartsa rajta az ujját a kézírás és beállítások menü kiválasztásához.

Szóköz bevitele.

Új sorba lépés az üzenet mezőben.

Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

A képernyőn megjelenő billentyűzet lehetővé teszi speciális karakterek (pl. „á”) bevitelét. Például érintse meg a kívánt gombot (pl. az „a” gombot) és tartsa rajta az ujját. Az kívánt karakter megjelenését követően csúsztassa az ujját végig rajta, majd emelje fel annál a karakternél, amelyet be kíván vinni.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

  VAGY
- A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Fiókok és szinkronizálás** > **FIÓK HOZZÁADÁSA** > **Google** elemet.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a jelet. Ellenkező esetben érintse meg az **Új** elemet, és írja be az új Google Fiók létrehozásához szükséges információkat.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat. Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI állapotba** kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a mobilszolgáltatója a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** elemet a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK részben.
2 A bekapcsoláshoz érintse meg az OFF ON elemet, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
3 Érintse meg a **KERESÉS** elemet az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok listájának megjelenítéséhez.
   - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
4 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
   - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Bluetooth** elemet a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK részben.
2. Érintse meg az OFF ON elemet a Bluetooth bekapcsolásához. Ekkor megjelennek azok az opciók, amelyekkel a telefon láthatóvá tehető, és amellyel rákereshet más készülékekre. Majd érintse meg az **Eszközök keresése** elemet a tartományon belüli eszközök megjelenítéséhez.
3. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a céleszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készletek fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN-kódja, azt kell beírnia.

Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

1 Nyissa meg az elemet, és érintse meg az ikont.
VAGY
Érintse meg az elemet és tartsa rajta az ujját, majd válassza ki a **Megosztás** elemet.
VAGY
Nyissa meg az elemet, és érintse meg a **Menü gomb** > **Megosztás** elemet.
2 Érintse meg a **Bluetooth** elemet a Bluetooth használatával történő megosztáshoz.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő.

3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Bluetooth** elemet.
2 Érintse meg az OFF ON elemet a Bluetooth bekapcsolásához, és jelölje be a képernyő tetején látható jelölőnégyzetet, hogy más készülékeken láthatóvá tegye a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a **Menü gomb** > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

3 Párosítsa az eszközöket, majd a fájl(ok) fogadásához érintse meg az **Elfogad** elemet, ha Bluetooth hitelesítési kérelmet kap.

Bluetooth megosztás

A Bluetooth megosztás lehetővé teszi, hogy okostelefonjával mobil szélessávú internetkapcsolatot biztosítson.

Az internetkapcsolatnak a Bluetooth megosztással történő biztosításához:

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** > **Rendszerbeállítások** >

Internetmegosztás és hálózatok elemet.

2 Érintse meg a **Bluetooth megosztás** kapcsolót OFF ON a funkció bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth megosztás csak akkor aktiválható, ha az okostelefon mobil hálózatra csatlakozik.

Okostelefonos mobil hotspotok

Az okostelefon segítségével akár 8 más készülék számára biztosíthat mobil szélessávú kapcsolatot. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát.

Hordozható hotspot létrehozásához

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** ≡ > **Rendszerbeállítások** > **Internetmegosztás és hálózatok** > **Hordozható Wi-Fi hotspot** elemet.

2 Majd a funkció aktiválásához érintse meg még egyszer a **Hordozható Wi-Fi hotspot** jelölőnégyzetet. Egy kék pipa jelöli, hogy a funkció aktív.

3 Érintse meg a **Wi-Fi hotspot beállítása** elemet az SSID, a jelszó, a biztonsági típus és egyéb hotsptot opciók módosításához.

MEGJEGYZÉS: A hordozható Wi-Fi hotspot használatához megfelelő DataPro adatátviteli csomag szükséges. A hordozható Wi-Fi hotspothoz csatlakoztatott készülékek az Ön DataPro csomagjában foglalt adatátvitelt használják. A csomagok nem korlátlanok, és jelentős díjak léphetnek fel, ha a rendelkezésre álló adatmennyiséget átlépi. A teljesítmény a csatlakoztatott készülékek számától és egyéb tényezőktől függően változhat. Ha nem használ jelszót, mások is tudják használni a hordozható Wi-Fi hotspot kapcsolatot.

A Wi-Fi Direct megosztásának engedélyezése a SmartShare alkalmazáson keresztül

A Wi-Fi Direct automatikusan megkeresi a közelben levő Wi-Fi Direct eszközöket, és a megtalálás sorrendjében megjeleníti azokat a listában. Ön kiválaszthatja az egyiket, amellyel multimédia tartalmat oszthat meg a SmartShare alkalmazás segítségével.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Wi-Fi** elemet a VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK részben.
2 Érintse meg az OFF ON elemet a bekapcsoláshoz, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Wi-Fi Direct** elemet.
3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.

ÚJ CSOPORT – Megérintésével aktiválja a csoporttulajdonos módot, amely lehetővé teszi, hogy a telefonon végzett kereséssel csatlakozzon a korábbi Wi-Fi eszközökhöz.

MEGJEGYZÉS: Ha a telefon csoporttulajdonos, nagyobb az akkumulátorenergia-fogyasztása, mint ha kliens lenne. A Wi-Fi Direct kapcsolat nem biztosít internet szolgáltatást. Ebből adódóan az internetes szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

SmartShare

A SmartShare DLNA (Digital Living Network Alliance) technológiát használ a digitális tartalom vezeték nélküli hálózaton keresztül történő megosztására. Mindkét készüléknek DLNA-hitelesítéssel kell rendelkeznie a funkció támogatásához.

A SmartShare alkalmazás bekapcsolása és a tartalommegosztás engedélyezése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **SmartShare** elemet.
2 Érintse meg a **Menü gomb** > **Beállítások** elemet.
3 Érintse meg a **Tartalmak megosztása** elemet, hogy készülékét más készülékek

érzékelni tudják.

- Ha szeretné beállítani a más eszközökről érkező megosztási kérelmek elfogadásának módját, akkor válassza a **Megosztási kérelem** elemet. Válasszon a **Mindenkori elfogadás, a Mindig kérdezzen rá** és a **Mindenkori tiltás** lehetőségek közül.
- Érintse meg a **Fájlok fogadása** elemet, ha szeretne más telefonokról származó fájlokat saját telefonjára tölteni.

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy megfelelően helyezte-e be a microSD-kártyát, illetve hogy a Beállítások menüben bejelölte-e a **Fájlok fogadása lehetőséget.**

4 Érintse meg a **Megosztott tartalmaim** elemet és pipával jelölje azokat a tartalomtípusokat, amelyeket meg kíván osztani.
Válasszon a **Fényképek**, **Videók** és a **Zene** lehetőségek közül.

5 **A** SmartShare **alkalmazás most aktív, és készen áll tartalmak megosztására.**

A renderelő eszközök vezérlése

Lehetővé teszi multimédia tartalom lejátszását a renderelő eszközön (pl. TV-készüléken) egy távoli tartalomkönyvtárból (pl. számítógép).

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy a készülékek DLNA-működésének beállítása megfelelő-e (pl. TV és számítógép).

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **SmartShare** elemet.

2 Érintse meg a **Lejátszót** , és válassza ki a készüléket a renderelő eszközök listájából.

3 Érintse meg a **Könyvtár** gombot, és válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

4 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.

5 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatűrt, majd érintse meg a Lejátsz. elemet vagy a **Menü gomb** > **Lejátsz.** elemet.

Tartalom megosztása a telefonról a renderelő eszközre (pl. TV)

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy renderelő eszköz megfelelő módon van-e konfigurálva.

1 Miközben képeket vagy videót néz a Galéria alkalmazás használatával, érintse meg az / / elemet a képernyő tetején.

: Hálózathoz kell csatlakoznia.

: Válassza ki a készüléket a hálózaton.

: A tartalom SmartShare-en keresztül történő megosztása folyamatban van.

MEGJEGYZÉS: Járjon el ugyanígy, ha a Zene, a Videók és a Polaris Viewer 4 alkalmazásokkal kíván tartalmat megosztani.

2 A fájlok lejátszásához válassza ki az eszközt a renderelő eszközök listájából.

FIGYELMEZTETÉS: Ellenőrizze, hogy az eszköz Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik-e az otthoni hálózatra, mert csak ebben az esetben használhatja az alkalmazást.

Vannak olyan DLNA-eszközök (pl. TV), amelyek csak a DMP-funkciót támogatják; ezek nem láthatók a renderelő eszközök listájában.

Előfordulhat, hogy a készüléke nem alkalmas bizonyos tartalmak lejátszására.

Tartalmak letöltése a távoli tartalomkönyvtárból

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **SmartShare** elemet.

2 A **Könyvtár** gomb megérintésével válassza ki a távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

3 A távoli tartalom könyvtárát tallózhatja is.

4 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatűrt, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Letöltés** elemet.

FIGYELEM: Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

Tartalmak feltöltése a távoli tartalomkönyvtárba

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **SmartShare** elemet.
2 Érintse meg a **Könyvtárt** és válassza ki a **My phone** (Az én telefonom) lehetőséget.
3 Tallózhat a helyi tartalomkönyvtárban, hogy megtalálja a kívánt tartalma(ka)t.
4 Érintse meg hosszan az egyik tartalom miniatűrt, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Feltöltés** elemet.
5 Válassza ki a feltölteni kívánt távoli tartalomkönyvtárat tartalmazó készüléket.

FIGYELMEZTETÉS: Egyes DLNA-eszközök nem támogatják a DMS feltöltési funkcióját, ezért a fájlok nem tölthetők fel. Egyes tartalomtípusokat a készülék nem támogat.

NFC

Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi az adatok küldését és fogadását két eszköz között, ha azok néhány centiméteres közelségbe kerülnek egymással. Ha az NFC funkció be van kapcsolva a telefonon, akkor az képes adatcserére más NFC-kompatibilis készülékekkel, valamint képes kiolvasni az információkat a poszterekben, matricákban és más termékekben elhelyezett intelligens címkékből.

Az NFC bekapcsolásához:

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** > **Rendszerbeállítások** elemet.
2 Érintse meg a **Megosztás és csatlakoztatás** elemet, majd érintse meg az **NFC kapcsolót** OFF ON.

Android Beam

Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor. Például sugározhat böngészőoldalakat, YouTube-videókat, névjegyeket, Polaris Office 4 fájlokat és egyebeket. Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

Az Android Beam aktiválásához:

A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** ☰ > **Rendszerbeállítások** > **Megosztás és csatlakoztatás** > **Android Beam** OFF ON elemet.

MEGJEGYZÉS: Az Android Beam aktiválásához engedélyeznie kell az NFC funkciót.

Fájlhálózat

A fájlhálózat használatához vezeték nélküli kapcsolat szükséges. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ugyanazt a hozzáférési pontot (AP) használják. A hálózati mappamegosztás jobban merítheti az akkumulátort.

A saját mappa megosztásához:

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** ☰ > **Rendszerbeállítások** elemet.
2. Érintse meg a **Megosztás és csatlakoztatás** > **Fájlhálózat** elemet.
3. Érintse meg a **Saját mappa megosztása** elemet a telefonon lévő mappának az egyéb eszközökkel való megosztásához.
4. Érintse meg a **Megosztott mappa** elemet a megosztandó mappa konfigurálásához.
5. Érintse meg a **Jelszó beállítása** elemet a biztonsági jelszó konfigurálásához.
6. Férjen hozzá a telefon mappájához az „\\Eszköznév” vagy „\\IP-cím” beírásával a PC ablak URL-címmezőjébe.

A másik eszköz mappájának eléréséhez:

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** ☰ > **Rendszerbeállítások** elemet.

2 Érintse meg a **Megosztás és csatlakoztatás** > **Fájlhálózat** > **Másik eszköz mappájának elérése** elemet.

3 Érintsen meg egy eszközt az **ELÉRHETŐ ESZKÖZÖK** részben lévő elemekkel történő kapcsolódáshoz. Ha az eszköz jelszóval védett, meg kell adnia a felhasználónevet és jelszót. Akkor férhet hozzá egy mappához felhasználónév és jelszó megadása nélkül, ha a számítógép megosztott mappája „Mindenki” értékre van állítva.

4 Válassza ki a hozzáférendő mappákat. Ez eltarthat egy pár másodpercig a megosztott mappák méretétől függően.

5 Az eszközökkel történő csatlakozást követően a telefon alkalmazásaiban (pl. Galéria, Zene, Fájlkezelő) olvashatja és írhatja a másik eszköz megosztott fájljait.

6 Ellenőrizze a következő elérési útvonalat:/sdcard/Network_folder_„Eszköznév”.

TIPP: A funkció használatával kapcsolatos súgó megtekintéséhez érintse meg a **Menü gomb** ☰ > **Súgó elemet.**

Hívások

Híváskezdeményezés

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Telefon** elemet a billentyűzet megnyitásához.
2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a **Törlés** gombot.
3 Hívás indításához érintse meg a **Hívás** gombot.
4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** gombot.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a 0 + ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Névjegyek** gombot, hogy hozzáférjen a partnerek adataihoz.
2 Görgessen végig a névjegyek listáján vagy érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** mezőt és adja meg a hívni kívánt partner első betűjét/betűit. Megérinthet egy betűt is a képernyő jobb szélén, hogy elérhesse a kiválasztott betűvel kezdődő neveket.
3 A megjelenő listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.
4 A Partner adatai képernyőn érintse meg a hívni kívánt számot.

Hívás fogadása és elutasítása

Lezárt képernyő

Lezárt képernyő esetén a bejövő hívás fogadásához csúsztassa el a **Fogad** elemet bármilyen irányba. Húzza az **Elutasít** elemet bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

Feloldott képernyő

Feloldott képernyő esetén a bejövő hívás fogadásához érintse meg a **Fogad** elemet. A hívás elutasításához érintse meg az **Elutasít** elemet.

TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben meg kívánja változtatni a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található hangerőgombokat.

Második hívás kezdeményezése

1. Az első hívás közben érintse meg a **Menü gombot**, és válassza a **Hívás hozzáadása** lehetőséget.
2. Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között.
3. A hívás kapcsolásához érintse meg a **Hívás** elemet.
4. Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Ezzel várakoztatja az első hívást.
5. Az aktív hívások közötti váltáshoz érintse meg az adott hívást, vagy a hívások összekapcsolásához érintse meg a **Hívások összekapcsolás** elemet.
6. Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a **Vége** gombot. Ha nincs aktív hívás, a Várakoztatott hívást fejezi be.

Hívás vége

A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet.

MEGJEGYZÉS: A legutoljára tárcsázott számok újratárcsázásához érintse meg az **Újratárcsázás** elemet a hívás befejezése után, illetve keresse meg a számot a **Hívásnaplók** részben és érintse meg a bejegyzéstől jobbra lévő **Hívás** elemet.

Ha kilép az aktuális hívási képernyőről és visszatér a kezdőképernyőre, ott az Állapotsoron egy zöld telefon ikon figyelmezteti, hogy még mindig aktív hívásban van.

Hívás befejezése az Állapotsoron

1 Érintse meg, és húzza le az állapotsort, és megnyílik az értesítések panelja.
2 Érintse meg a **Hívás vége** elemet az aktív hívás befejezéséhez.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a **Telefon** elemet, majd a **Hívásnaplók** fület. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listáját.

TIPP! Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.

TIPP! Érintse meg a **Menü gomb** ☰, majd a **Törlés** elemet a bejegyzések egyenkénti törléséhez, illetve a **Mindet törli** elemet az összes törléséhez.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a felkínált további speciális funkciókat.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** gombot.
2 Érintse meg a **Hívás** elemet, és állítsa be a kívánt opciókat.

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonjához, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizációt támogató fiókjához tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Névjegyek** gombot, hogy hozzáférjen a partnerek adataihoz.
2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** mezőt, és írja be a partner nevét a billentyűzeten. Megérinthet egy betűt is a képernyő jobb szélén, hogy elérhesse a kiválasztott betűvel kezdődő neveket.

Új partner hozzáadása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Telefon** elemet, és írja be az új névjegy telefonszámát.
2 Érintse meg a **Menü gomb** > **Névjegyek hozzáadása** > **Új névjegy** elemet. Válaszd ki a kívánt fiókot (ha lehet).
3 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a elemet. Válassza a **Fényképkészítés** elemet a kamerával történő fényképezéshez, illetve a **Kiválasztás a galériából** opciót. Majd tallózzon a kívánt képhez és válassza ki azt.
4 Részletesebb névadatok megadásához érintse meg a elemet.
5 Adja meg a névjegyre vonatkozó részletes adatokat.
6 A névjegybejegyzés mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Kedvenc partnerek

A gyakran hívott partnereket a kedvenc partnerek közé sorolhatja.

Partner hozzáadása a kedvencekhez

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Névjegyek** gombot, hogy hozzáférjen a

partnerek adataihoz.

2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.

3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, a jobb oldalon. A csillag arany színűre változik, és a névjegy felvételre kerül a kedvencek közé.

Partner eltávolítása a kedvencek listájáról

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Névjegyek** gombot, hogy hozzáférjen a partnerek adataihoz.

2 Érintse meg a **Kedvencek** fület a kedvenc névjegyek megtekintéséhez.

3 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.

4 Érintse meg az arany csillagot a partner neve mellett, a jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Névjegyek** gombot, hogy hozzáférjen a partnerek adataihoz.

2 Érintse meg a **Csoportok** fület, majd a **Menü gomb** elemet, és válassza ki az **Új csoport** lehetőséget.

3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is beállíthat a csoporthoz.

4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

Üzenetküldés/-fogadás

Az Ön telefonja a szöveges és multimédiás üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Beszélgetés nézet

A partnerekkel folytatott üzenetváltások időrendi sorrendben megjelennek, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Üzenetküldés

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenetek** elemet, majd érintse meg az **Írás** elemet egy új üzenet létrehozásához.
2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Akár több partnert is hozzáadhat.
3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg a szöveg mezőt.
4 Az opciókat tartalmazó menü megnyitásához érintse meg a **Menü gombot**. Válasszon a rendelkezésre álló opciókból.
5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

Figyelem! A 160 karakteres korlát a szöveges üzenet kódolásától és az üzenetben használt nyelvtől függően országonként változó lehet.

Figyelem! Ha képet, videót vagy hangot csatol a szöveges üzenethez, azt a készülék automatikusan multimédiás üzenetté alakítja át, és a szolgáltató az Ön szolgáltatási csomagjában még rendelkezésre álló forgalmat ennek megfelelően csökkenti.

MEGJEGYZÉS: Ha hívás közben szöveges üzenet érkezik, a telefon hangjelzést ad.

Hangulatjelek használata

Dobja fel üzeneteit hangulatjelek használatával.
Új üzent írásakor érintse meg a **Menü gombot** ☰, majd érintse meg a **Hangulatjel beillesztése** lehetőséget.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Üzenet** > **Menü gomb** ☰ > **Beállítások** elemet.

E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

Másik e-mail fiók hozzáadásához:

- Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Beállítások** > elemet.

E-mail fiók beállításainak módosításához:

- Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Beállítások** > **Általános beállítások** elemet.

E-mail fiók törléséhez:

- Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Beállítások** > elemet, érintse meg az elemet > érintse meg a törölni kívánt fiókot >majd az **Eltávolítás** elemet > végül válassza ki az **Igen** lehetőséget.

A fiókok mappái

Nyissa meg az **E-mail** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** elemet, és válassza ki a **Mappák** lehetőséget. Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail írása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

1 Az E-mail alkalmazásban érintse meg az **Írás** elemet.
2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
3 Érintse meg a **Menü gomb** elemet a másolat/titkos másolat hozzáadásához, majd érintse meg a **Csatol** elemet a fájlok szükség szerinti csatolásához.
4 Írja be a tárgyat és az üzenetet.
5 Érintse meg a **Küldés** elemet az üzenet elküldéséhez.
Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülési módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő üzenetek mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét hálózathoz. Ha a Kimenő üzenetek mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít. Az értesítések leállításához érintse meg az e-mail értesítést.

Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg a **Kamera** elemet a kezdőképernyőn.

A kereső

1. **Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.
2. **Hangvezérelt fotózás** – Fénykép készítésekor a következő szavak valamelyikét mondjuk: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vagy LG.
3. **Időzített felvétel** – Érintse meg ezt az ikont a hiányzó pillanat rögzítéséhez, a rekeszzár megnyomása előtt.
4. **Felvételi mód** – Válasszon a **Normál**, a **HDR**, a **Panoráma**, a **Sorozatfelvétel** vagy a **Szépségfelvétel** közül.
5. **Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd a **Speciális beállítások használata** c. részt a következő oldalon.
6. **Módváltás** – Érintse meg és csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra kíván váltani.
7. **Rögzítés** – Érintse meg a képkészítéshez.
8. **Galéria** - Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a ⚙ gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza gombot** ⇦.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít fényképet.
	A fénykép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
	Adott pontra fókuszál.
	Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
SCENE	Megkeresi az aktuális környezethez megfelelő szín- és fénybeállításokat.
ISO	Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
WB	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Művészi hatást kölcsönöz a képeknek.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.

	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők. **MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív.
	Kiválasztja a rekeszzár hangját.
	A kép tárolási helyét határozza meg. A két lehetőség a belső memória és az SD kártya.

TIPP!

- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehér egyensúly, színhatás, időzítő és látvány mód, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Gyors fényképfelvétel készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
3 A keresőképernyő közepén megjelenik a fókuszmező. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
4 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
5 A megérintésével rögzítheti a fényképet.

A fénykép elkészítése után

Érintse meg az elemet az utoljára készült fénykép megtekintéséhez.

	Megérintésével a fényképet a **SmartShare** segítségével megoszthatja másokkal.
	Érintse meg, hogy azonnal új fényképet készíthessen.
	Megérintésével a képet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A fénykép törléséhez érintse meg.

TIPP! Ha rendelkezik fiókkal valamely közösségi oldalon, és beállította azt a telefonon, megoszthatja fényképeit az ismerőseivel.

Érintse meg a Menü gombot a haladó opciók megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép **Névjegy képként, Kezdőképernyő háttérképeként** vagy **Zárolt képernyő háttérképeként** való használatához.

Áthelyez – Érintse meg a fénykép áthelyezéséhez.

Másol – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba való másolásához.

Átnevez - Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Forgatás balra vagy jobbra.

Körülvágás – Vágja körbe a fényképet. Jelölje ki a képernyőn a kivágni kívánt területet az ujjával.

Szerkeszt - Fénykép megtekintése és szerkesztése.

	Fényerőnövelési hatást kölcsönöz a fényképnek.
FX	Művészi hatást kölcsönöz a fényképeknek.
	Színhatást kölcsönöz a fényképeknek.

	További opciókat biztosít a fényképekhez.

Diavetítés – Automatikusan sorban megjeleníti az aktuális mappa képeit.
Részletek – Információkat kaphat a tartalomról.

A mentett fényképek megtekintése

A mentett fényképekhez fényképezőgép módban férhet hozzá. Csak érintse meg a képernyő alján lévő előnézeti képet, és megjelenik a Galéria.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

Videokamera

A kereső

❶ **Kameraváltás** – Váltás a hátrafelé néző és az előre néző objektív között.

❷ **Videoméret** – A rögzítendő videók méretének megadása (pixelben).

❸ **Élő effektus** – Az élő effektus többféle vizuális effektust biztosít videofelvétel közben.

❹ **Vaku** - Lehetővé teszi a vaku bekapcsolását, ha sötétben készít videót.

❺ **Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd a **Speciális beállítások használata** c. részt a következő oldalon.

❻ **Fényképezőgép üzemmód** – Érintse meg és csúsztassa felfelé ezt az ikont, hogy a fényképezőgép üzemmódra váltson.

❼ **Felvétel** – Érintse meg a videó felvételének elindításához.

❽ **Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.

TIPP! A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.

Videokamera

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a gombot.

	Érintse meg, ha módosítani szeretné a kereső menüt.
	A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
WB	Javítja a színminőséget különböző fényviszonyok között.
	Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához.
	A kép tárolási helyét határozza meg. A két lehetőség a belső memória és az SD kártya.

Gyors videó készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a **Videó mód** ikont.
2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
4 A egyszeri megérintése indítja a felvételt.
5 Megjelenik egy időzítő, amely megmutatja a videó hosszát.
6 A felvétel leállításához érintse meg a képernyőn a gombot.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg az elemet a képernyőn, hogy felvétel közben fényképet készíthessen.

A videofelvétel elkészítése után

Érintse meg a gombot az utoljára rögzített videofelvétel megtekintéséhez.

	Megérintésével a videót a **SmartShare** segítségével megoszthatja másokkal.
	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A videofelvétel törléséhez érintse meg.

Az elmentett videók megtekintése

1 A keresőben érintse meg a képernyő alján látható előnézeti képet.
2 A képernyőn megjelenik a Galéria.
3 Automatikus lejátszáshoz érintse meg a kívánt videofelvételt.

A hangerő beállítása video lejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő Hangerőszabályzó gombokat.

QuickMemo

A **QuickMemo** funkcióval jegyzeteket készíthet és képernyőképeket rögzíthet. Rögzítsen képernyőképeket, rajzoljon rájuk, majd a QuickMemo funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

1 Nyissa meg a QuickMemo funkciót, csúsztassa el lefelé az állapotsort, és érintse meg az elemet.

2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Tolltípus**, **Szín** és **Radír** lehetőségekből. Majd készítsen egy jegyzetet.

3 Érintse meg a Szerkesztés menü elemét, majd válassza ki az elemet a jegyzet mentéséhez. A QuickMemo funkcióból a **Vissza gomb** megérintésével bármikor kiléphet.

MEGJEGYZÉS:

- A QuickMemo használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.
- A **QuickMemo** a Gyors gomb gyors megnyomásával is hozzáférhető. (Ha az alapértelmezett alkalmazás a **QuickMemo**.)

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo funkció használatakor egyszerűen alkalmazhatók a QuickMenu opciók.

	Megérintésével a képernyőn tudja tartani az aktuális jegyzetet, és egyidejűleg használhatja a telefont is.
	A háttérképernyő használatának kiválasztása.
	Lehetővé teszi a korábbi műveletek visszavonását és megismétlését.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	Megérintésével a jegyzetet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja azt a közösségi oldalakon.
	A jegyzet elmentése a **Galéria** helyre.

Az elmentett QuickMemo megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Galéria** elemet, majd válasza i a **QuickMemo** albumot.

QuickRemote

A QuickRemote révén a telefonja univerzális távirányítóvá válik az alábbi készülékekhez: otthoni TV-készülék, DVD vagy Blu-ray.

MEGJEGYZÉS: A QuickRemote bizonyos készülékeken és területeken lehet, hogy nem elérhető.

A QuickRemote alkalmazás megnyitásához állítsa be a QuickRemote eszköz(öke)t

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **QuickRemote** elemet.

2 Érintse meg az Nappali elemet a szoba típusának kiválasztásához, majd érintse meg az eszköz hozzáadásához.

3 Válassza ki az eszköz típusát és márkáját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz(ök) konfigurálásához.

MEGJEGYZÉS: A QuickRemote ugyanúgy működik, ahogy a normál távirányítók infravörös (IR) jelei. Amikor a QuickRemote funkciót használja, ügyeljen, hogy ne takarja el a telefon tetején található érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizvállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

A QuickRemote használata

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **QuickRemote** elemet az összes beállított távirányítót tartalmazó QuickRemote sáv megnyitásához.
2 Válassza ki a kívánt távirányítót úgy, hogy megérinti annak típusát/nevét a QuickRemote sáv tetején.
3 Érintse meg a megjelenő távirányító gombjait.

MEGJEGYZÉS: TV távirányító hozzáadásakor a QuickRemote képes az INPUT (BEMENET) gomb használatával a megfelelő távirányító konfigurálására. Az INPUT (BEMENET) gomb konfigurálásakor a TV bemeneti forrása módosítható. A TV bemeneti forrásának visszaállításához érintse meg többször (a TV-hez csatlakoztatott eszközök számától függően) a QuickRemote INPUT (BEMENET) gombját.

QuickRemote opciók

A QuickRemote Opciók menüjének eléréséhez érintse meg a **Menü gomb** elemet (az első érintőbillentyűk sávján) a kívánt opció kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: Ha a háttérben zenelejátszás megy, akkor bármelyik QuickRemote gombbal lenémítható a hang egy másodpercre.

Nagyítás és kicsinyítés

A nagyítás és kicsinyítés funkcióval a lejátszott videó egy részét nagyíthatja és kicsinyítheti, ha azt szeretné, hogy a kívánt rész nagyobb vagy kisebb legyen**.**
A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és egymástól távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

MEGJEGYZÉS:
- Videolejátszási módban csúsztassa felfelé vagy lefelé a képernyőt a képernyő fényerejének beállításához.
- Videolejátszási módban csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra vissza- vagy előretekeréshez.

MEGJEGYZÉS: Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

QSlide

A **QSlide** funkcióval átfedést alkalmazhat az egyszerű többfeladatos üzemmódhoz telefonja kijelzőjén.

1		Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez.
2		Csúsztassa el az áttetszőség beállításához.
3		A QSlide funkcióból való kilépéshez érints meg.

MEGJEGYZÉS: A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

1 Nyissa meg az értesítési panelt, és érintse meg a kívánt alkalmazást a **QSlide alkalmazások** részben.
VAGY
Egy QSlide funkciót támogató alkalmazás használata közben érintse meg az elemet. A funkció egy kis ablak formájában folyamatosan látható a képernyőn.

2 Csúsztassa el az elemet az áttetszőség szintjének beállításához.

QuickTranslator

Egyszerűen irányítsa az okostelefon objektívjét arra az idegen nyelvű mondatra, amit le szeretne fordítani. Bármikor és bárhol hozzájuthat a fordításhoz, valós időben.
Az offline fordításhoz további szótárakat vásárolhat a Google Play Store-ból.

1. Forrásnyelv
2. Célnyelv
3. Szó fordítása
4. Mondat lefordítása
5. Bekezdés fordítása
6. Vaku

1 Érintse meg: [≡] > **Alkalmazások** fül > **QuickTranslator**.
2 Érintse meg: **Szó**, **Sor** vagy **Block** (Bekezdés).
3 Érintse meg és válassza ki a kívánt nyelvet.
4 A telefont a kezében tartva fordítsa az objektívet a lefordítani kívánt szöveg felé pár másodpercig.

MEGJEGYZÉS: Csupán egy szótár ingyenes. A többi kívánt szótárt meg kell vásárolnia. Válassza ki az alábbi listából azt a szótárat, amit díjmentesen kíván telepíteni.

MEGJEGYZÉS: Eltérő lehet a szövegfelismerési arány a lefordítani kívánt betűk mérete, típusa, színe, a fényerő és betű dőlésszöge függvényében.

VuTalk

A VuTalk segítségével notebook tartalmakat hozhat létre valós idejű, interaktív kézírással és megosztott érzelmi párbeszédekkel.

MEGJEGYZÉS:

- A VuTalk használatakor szolgáltatója további díjakat számíthat fel az adatforgalomért.
- A VuTalk használatához csatlakoztasson egy VuTalk alkalmazással ellátott eszközt.
- A VuTalk csak akkor használható, ha az adatkapcsolat rendelkezésre áll (a beszélgetés közben is).
- Ügyeljen rá, hogy a képernyőzár működésbe léphet, ha egy bizonyos ideig nincs bevitel.

A VuTalk regisztrálása

1 **A** kezdőképernyőn érintse meg a Névjegyek gombot .

2 Érintse meg a elemet a felhasználási feltételek elfogadásához.

- A VuTalk szolgáltatás regisztrálása után a beállítások elvégzéséhez érintse meg a elemet.
- A VuTalk szolgáltatás a hívási képernyő esetén is regisztrálható az megérintésével.

Névjegyek képernyő

A VuTalk használata

1 Válasszon ki egy VuTalk felhasználót a névjegyek közül.
- Ha megérinti az elemet, csak a VuTalk felhasználó jelenik meg.

2 Érintse meg az elemet a névjegyek részleteit tartalmazó képernyőn.

Névjegyek részleteit tartalmazó képernyő

A VuTalkre futtatása

- Érintse meg az elemet kép, fénykép, hely, matrica csatolásához.

3 Érintse meg az vagy elemet a VuTalk funkció befejezéséhez.
- A VuTalk elmentette a Jegyzetfüzet tartalmát a VuTalk funkció befejezésekor.
- Érintse meg az elemet a VuTalk funkció befejezéséhez, mert a VuTalk továbbra is fut, ha a Kezdőképernyő gombbal a kezdőképernyőre vált.

Multimédia

Galéria

A multimédiafájlokat a belső memóriába mentheti, hogy az összes multimédia fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl. a képeket és a videókat.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Galéria** elemet.
A Galéria használatával kezelheti és megoszthatja az összes kép- és videofájlt.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az E-mail, elment egy fényképet, a fájlt tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Érintse meg a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét. Duplán érintse meg újra a teljes képernyőre történő visszatéréshez.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Tegyen két ujjas csippentő mozdulatot a kicsinyítéshez.

Videók lejátszása

A video fájlok előnézetében megjelenik a ikon. Válasszon egy videót, és érintse meg az elemet a lejátszáshoz.

Fénykép és videó opciók megtekintése

Fénykép és videó megtekintésekor érintse meg a **Menü** gombot speciális szerkesztési lehetőségek használatához.

Képek és videók törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- Egy mappában érintse meg az elemet, és válassza ki a törölni kívánt fényképeket és videókat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.
- Fotók és videók megtekintésekor érintse meg a ikont.

Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg a **Menü gomb** > **Kép beállítása** elemet, és válassza ki a **Névjegy kép, a Kezdőképernyő háttérképe** vagy a **Zárolt képernyő háttérképe** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Videók

A telefonja video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját. A videolejátszónak a kezdőképernyőről történő eléréséhez érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Videók** elemet.

Videó lejátszása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Videók** elemet.
2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a videó lejátszását.
	Érintse meg a lejátszás folytatásához.
	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekeréshez.
	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.
	Érintse meg a QSlide eléréséhez és a videónak egy kis ablakban történő megjelenítéséhez.
	Megérintésével a videót a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Érintse meg az ablak lezárásához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.
Érintsen meg egy videót a listán és tartsa rajta az ujját, hogy elérhesse a következő opciókat: **Megosztás**, **Vágás**, **Törlés** és **Részletek**.

Zene

A telefon zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszónak a kezdőképernyőről történő eléréséhez érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.

Multimédia

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Médiaszinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.

2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.

3 Ha befejezte a fájl átvitelét, húzza le az állapotsorra, és érintse meg az **USB csatlakoztatás** > **Csak töltés** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

Zeneszám lejátszása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.

2 Érintse meg a **Számok** fület.

3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

	Érintse meg a YouTube fájlok keresésének elindításához
	Megérintésével a zenét a SmartShare segítségével megoszthatja másokkal.
	Megérintve beállíthatja a keverés módot
	Megérintve beállíthatja az ismétlő módot

	Érintse meg a videó hangerejének beállításához
	Érintse meg, ha szüneteltetni szeretné a lejátszást
	Érintse meg a lejátszás folytatásához
	Érintse az album vagy a lejátszási lista következő zeneszámának átugrásához
	Érintse meg a zeneszám elejére való ugráshoz. Érintse meg a kétszer az előző zeneszámra ugráshoz
	Érintse meg az aktuális szám kedvencként történő beállításához
	Megérintve megtekintheti a jelenlegi lejátszási listát
	Érintse meg a hangeffektus beállításához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található hangerőgombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintsen meg egy számot a listán és tartsa rajta az ujját, hogy elérhesse a következő opciókat: **Lejátszás**, **Lejátszási listához ad**, **Megosztás, Beállítás csengőhangként, Törlés, Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.

Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ébresztés beállítása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Ébresztés** > elemet.
2 Állítsa be a kívánt ébresztési időt.
3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja, Ébresztés hangereje, Auto App starter (Automatikus alkalmazásindító), Puzzle lezárás** és **Jegyzet**.
4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü gombot**, és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Számológép** elemet.
2 A számbillentyűk érintésével írhatja be a számokat.
3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+ , − , × vagy ÷), majd az = jelet.
4 Összetettebb számításokhoz érintse meg a **Menü gomb** elemet, válassza ki a **Bővített panel** opciót, majd válassza ki a kívánt műveletet.
5 A számítási előzmények megtekintéséhez érintse meg az elemet.

Új esemény felvétele a naptárba

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Naptár** elemet.
2 Érintse meg az March 2013 elemet a naptár nézetének (Nap, Hét, Hónap, Napirend)

módosításához.

3 Érintse meg a dátumot, amikorra eseményt kíván megadni, és érintse meg a ⊕ jelet.

4 Érintse meg a **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.

5 Érintse meg a **Hely** mezőt, és adja meg a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.

6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** mezőt, és adja meg a részleteket.

7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.

8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Fájlkezelő

A **Fájlkezelő** alkalmazás lehetővé teszi a belső/külső tárhelyen lévő fájlok kezelését.

A Fájlkezelő alkalmazás megnyitásához

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Fájlkezelő** elemet

Fájlkezelő opciók

- : Lehetővé teszi egy új mappa létrehozását.
- : Lehetővé teszi fájloknak és mappáknak másik mappába történő áthelyezését.
- : Lehetővé teszi fájlok és mappák törlését.
- : Lehetővé teszi fájlok keresését.

Érintse meg a **Menü gombot** az alábbi opciók hozzáféréséhez.

- **Rendezés:** Lehetővé teszi a fájlok és mappák Név, Méret, Dátum és Típus szerinti rendezését.
- **Nézet:** Lehetővé teszi a nézet módját Lista vagy Rács típusra módosítani.
- **Másolás:** Lehetővé teszi fájlok és mappák másolását, és azoknak egy másik helyre történő beillesztését.

- **Megosztás:** Lehetővé teszi fájloknak és mappáknak másokkal történő megosztását.
- **Feltöltés:** Lehetővé teszi fájloknak online tárhelyre való feltöltését.
- **Zip:** Lehetővé teszi fájloknak és mappáknak .zip fájlba való tömörítését.
- **Kilépés:** Lehetővé teszi az alkalmazásból történő kilépést.

Alkalmazáskezelő

Az „Alkalmazáskezelő" funkcióval a programok kezelésére nyílik lehetőség.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazáskezelő** elemet.

2 Az **Alkalmazáskezelő** kilistázza a telepített alkalmazásokat azok méretével és verziójával együtt.

3 Az alkalmazás eltávolításához érintse meg az **Eltávolítás** elemet, majd a megerősítéshez az **OK** gombot.

Alkalmazáskezelő beállítások

Az Alkalmazáskezelő beállításainak módosításához érintse meg a **Menü gomb** elemet, majd válassza ki a **Beállítások** lehetőséget. Az elérhető beállítások a következők.

- **Frissítési értesítés ismétlődése:** Lehetővé teszi az alkalmazások frissítéseinek értesítési ismétlődésének beállítását.
- **Automatikus alkalmazásfrissítés:** Automatikusan frissíti az alkalmazásokat, ha van elérhető frissítés.
- **Frissítés csak Wi-Fi hálózaton:** Csak Wi-Fi hálózaton frissíti az alkalmazásokat.

Hangrögzítő

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Hangrögzítő** elemet.
2 A felvétel indításához érintse meg a ikont.
3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a elemet.
4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg az elemet a felvételek listájának eléréséhez. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Hangfelvétel küldése

1 A felvétel befejezése után a gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt..
2 Válasszon a rendelkezésre álló megosztási módok közül.

Feladatkezelő

A Feladatkezelő funkcióval az alkalmazások kezelésére nyílik lehetőség. Egyszerűen ellenőrizheti a futó alkalmazások számát, illetve ki is kapcsolhat bizonyos alkalmazásokat.

Feladatkezelő opciók

- Az egyedi alkalmazások leállításához érintse meg a **Leállítás** gombot.
- Az összes éppen futó alkalmazás leállításához érintse meg az **Összes leállítása** gombot.
- Érintse meg a **Menü gomb** elemet a Súgó, Rendezés és Beállítások eléréséhez.

Polaris Viewer 4

A Polaris Viewer 4 olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Polaris Viewer 4** elemet.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltípust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok Polaris Viewer 4 alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képes.

FileShare

Ezzel a funkcióval fájlokat oszthat meg a telefonjáról.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **FileShare** elemet.
2. Válassza ki a megosztani kívánt tartalom típusát. Válasszon a **Képek**, **Videók**, **Zene** és **Dokumentumok** közül.
3. Érintse meg a **Fájl küldése** elemet a képernyő jobb felső sarkában, és jelölje ki a megosztani kívánt fájl(oka)t.
4. Érintse meg a képernyő alján lévő **Küldés** gombot az elérhető eszközök kereséséhez, majd válassza ki a kívánt eszközt a listáról.
5. Érintse meg a képernyő alján lévő **Küldés** gombot, hogy a fájl(oka)t a kiválasztott eszközre küldhesse.

LG biztonsági mentés

Az okostelefon adatainak biztonsági mentése és visszaállítása

Ajánlott rendszeresen biztonsági mentést készíteni és tárolni a belső tárhelyen, különösen a szoftverek frissítése előtt. Ha biztonsági mentést készít és tárol a memóriában, helyreállíthatja az okostelefon adatait annak elvesztése, ellopása, illetve előre nem látható esemény miatti meghibásodása esetén.

Ezt az LG biztonsági mentés alkalmazást támogatják az LG okostelefonok, egyéb szoftver- és OS verziók. Így új LG okostelefon vásárlása esetén biztonsági mentést készíthet a jelenlegi okostelefonján lévő adatokról az új telefonjára.

Ha a Biztonsági mentés alkalmazás előre telepítve van az okostelefonra, az okostelefon adatainak többségéről (pl. letöltött és előre telepített alkalmazások, könyvjelzők, naptárbejegyzések, hívásnaplók, névjegyek, kezdőképernyő beállításai, üzenetek és rendszerbeállítások) biztonsági mentést készíthet, és visszaállíthatja azokat. A következőkre van még továbbá lehetőség:

- Az okostelefon adatainak kézi LG biztonsági mentése.
- Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentésének ütemezése.
- Az okostelefonon lévő adatok visszaállítása.

MEGJEGYZÉS: Ne feledje, hogy a biztonsági mentés funkció nem támogatja a felhasználói adatok és a médiaadatok (kép/videó/zene) biztonsági mentését. Ezeknek a fájloknak a biztonsági mentését a Média szinkronizálás (MTP) segítségével végezze. Csatlakoztassa a telefonját a számítógépéhez USB kábellel, és érintse meg: Média szinkronizálás (MTP).

Figyelem! Mindig legyen az akkumulátor teljesen feltöltve, megelőzendő a biztonsági mentés vagy a helyreállítás ideje alatti, alacsony akkufeszültség miatti váratlan kikapcsolást.

Az okostelefon adatainak LG biztonsági mentése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **LG biztonsági mentés** > **Kézi biztonsági mentés** > **Belső tárhely** vagy **SD kártya** elemet.
2 Érintse meg az **Új biztonsági mentés** elemet a biztonsági mentés nevének megadásához, majd válassza a **Következő** lehetőséget.
3 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza az **LG biztonsági mentés** lehetőséget.
4 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a „**Biztonsági mentés kész**” üzenet jelenik meg.

Automatikus biztonsági mentés ütemezése

Az okostelefonon lévő adatok automatikus biztonsági mentését programozhatja is az ütemezési beállítások szerint. Ehhez kövesse a következő lépéseket:

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **LG biztonsági mentés** > **Automatikus biztonsági mentés** elemet.
2 A Biztonsági mentés helye képernyőn érintse meg a **Belső tárhely** vagy **SD-kártya** elemet.
3 Adjon meg egy nevet a biztonsági mentés fájljához, majd válassza a **Következő** elemet.
4 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az adatok mellett, amelyekről biztonsági mentést kíván készíteni, majd a biztonsági mentéshez válassza a **Következő** lehetőséget.

Az okostelefon adatainak visszaállítása

MEGJEGYZÉS: A biztonsági mentés visszaállítása előtt az okostelefonon tárolt összes fájl törlődik.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **LG biztonsági mentés** > **Visszaállítás** elemet.
2 A **Visszaállítás** képernyőn válassza ki a biztonsági mentés azon fájlját, amely tartalmazza a helyreállítani kívánt adatokat.
3 Jelölje be a jelölőnégyzetet a mellett az elem mellett, amelyet vissza kíván állítani, majd a telefon visszaállításához válassza a **Visszaállítás** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Kérjük, vegye figyelembe, hogy telefonjának adatait a biztonsági mentés tartalma felülírja.

4 Ha a biztonsági mentés titkosított fájl, adja meg a titkosításhoz beállított jelszót.
5 Ha minden kiválasztott fájl biztonsági mentése elkészült, a telefon automatikusan újraindul.

MEGJEGYZÉS: További védelemként a biztonsági mentés titkosításához beállíthatja a Titkosítás engedélyezése opciót.

Érintse meg a elemet az **LG biztonsági mentés** képernyőn, majd adjon meg egy jelszót és emlékeztető kérdést, ha esetleg elfelejtené a jelszót. Miután beállított egy jelszót, minden egyes alkalommal meg kell adnia azt, amikor biztonsági mentést/visszaállítást kíván végezni.

Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.
A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Google+** elemet.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Hangkeresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Hangkeresés** elemet.

2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Letöltések** elemet.

Az internet

Internet

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: az internetes szolgáltatások használata és a letöltések további költségekkel járnak. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Internet** elemet.

Az internetes állapotsáv használata

Érintse meg és tartsa az ujját az internetes állapotsávon, majd húzza felfelé az ujjával a megnyitásához.

	Érintse meg a gombot az oldalon történő visszalépéshez.
	Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza gomb** megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra történő ugrással ellentétes művelet.
	Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
	Érintse meg a gombot egy új ablak hozzáadásához.
	Érintse meg a könyvjelzők megnyitásához.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a webcímmezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **Ugrás** elemet.

Oldal megnyitása

- Új oldal megnyitásához érintse meg az elemet a Böngésző eszköztárában.
- Másik oldal megnyitásához érintse meg: 2, görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel nézze meg az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a webcímmezőt, érintse meg a jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

- Az aktuális weboldal könyvjelzők közé történő mentéséhez érintse meg a **Menü gomb** > **Mentés a könyvjelzők közé** elemet. Adja meg a kívánt információkat, majd érintse meg az **OK** gombot.
- Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a Böngésző eszköztárának elemét, és válasszon.

Előzmények

Érintse meg a Böngésző eszköztárának elemét, majd válassza ki az **Előzmények** fület, hogy a nemrégiben meglátogatott weboldalak közül megnyisson egyet. Az előzmények törléséhez érintse meg a **Menü gomb** > **Összes előzmény törlése** elemet.

Az internet

A QSlide használata

Ezzel a funkcióval kacsolódhat az internethez úgy, hogy az aktuális alkalmazást nem kell bezárnia.

Tartalomnak a Böngészőben történő megjelenítése közben érintse meg az elemet. Ekkor a telefonon lévő egyéb információk között is tallózhat. Ha teljes képernyőn kívánja megjeleníteni a böngészőt, érintse meg a jelet. A böngésző bezárásához érintse meg a jelet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Chrome** elemet.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a webcímmezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

- Új oldal megnyitásához érintse meg az > **Új lap** elemet.
- Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címmezőt, érintse meg a jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott lapok megtekintéséhez érintse meg a **Menü gomb** ☰ > **Más eszközök** elemet. Az összes eszközön be kell jelentkeznie ugyanabba a Google-fiókba. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

Könyvjelzők megtekintése

Könyvjelző hozzáadásához érintse meg a **Menü gomb** ☰ > ☆ elemet.

Beállítások

A Beállítások menü megnyitása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet.
VAGY
A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** > **Rendszerbeállítások** elemet.
2 Válassza ki a beállítási kategóriát, és jelöljön ki egy beállítást.

VEZETÉK NÉLKÜLI BEÁLLÍTÁSOK

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez
Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.
A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** > **Beállítások** > **Wi-Fi** > **Menü gomb** > **Speciális** > **MAC-cím** elemet.

< Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< Mobil adatkapcsolat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Fix hívószám opció – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Ismeretlen számok elmentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Bejövő hívás felugró menüje - Kamera és videók használata közben a bejövő hívás előugró ablakának megjelenítése.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon **a következő lehetőségek közül: Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Hívó hívásainak elutasítás**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Csatlakozás jelzése rezgéssel – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Adatvédelem – Bejövő hívásnál elrejti a hívó fél nevét és telefonszámát.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal - A Vége gomb helyett a Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb megnyomásával fejezheti be a hívást.

Hallókészülékek – A pipa engedélyezi a hallókészülékekkel való kompatibilitást.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívásidőtartam – Az Utolsó hívás, az Összes hívás, a Tárcsázott hívások és a Fogadott hívások időtartamának megtekintése.

Hangérthetőség - A hang érthetőségének növelés zajos környezetben.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< Megosztás és csatlakoztatás >

Lehetővé teszi mappák megosztását más készülékekkel, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

NFC – Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli technológia, amely lehetővé teszi az adatok küldését és fogadását két eszköz között, ha azok néhány centiméteres közelségbe kerülnek egymással. Ha az NFC funkció be van kapcsolva a telefonon, akkor az képes adatcserére más NFC-kompatibilis készülékekkel, valamint képes kiolvasni az információkat a poszterekben, matricákban és más termékekben elhelyezett intelligens címkékből.

Android Beam – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor. Például sugározhat böngészőoldalakat, YouTube-videókat, névjegyeket, Polaris Viewer 4 fájlokat és egyebeket. Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

MEGJEGYZÉS: Az Android Beam aktiválásához engedélyeznie kell az NFC funkciót.

Fájlhálózat - A fájlhálózat használatához vezeték nélküli kapcsolat szükséges. Ügyeljen arra, hogy az eszközök ugyanazt a hozzáférési pontot (AP) használják. A hálózati mappamegosztás jobban merítheti az akkumulátort.

< Internetmegosztás és hálózatok >

Repülési mód - Érintse meg a **Repülési mód** kapcsolót OFF ON a Be és Ki állapot közötti átváltáshoz. A Repülési mód aktiválásával minden vezeték nélküli kapcsolat letiltásra kerül.

Hordozható Wi-Fi hotspot – Az okostelefon segítségével akár 8 más készülék számára biztosíthat mobil szélessávú kapcsolatot. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát.

Bluetooth megosztás – A Bluetooth megosztás lehetővé teszi, hogy okostelefonjával mobil szélessávú internetkapcsolatot biztosítson.

Súgó – Érintse meg a Hordozható Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás funkciókkal kapcsolatos súgó megtekintéséhez.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzáró PIN kódot vagy jelszót.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

ESZKÖZ

< Hang >

Csendes mód - Érintse meg a **Csendes mód kapcsolót** OFF ON a funkció engedélyezéséhez. Érintse meg a **Csendes idő** elemet egy olyan képernyő megnyitásához, ahol beállíthatók azok a napok és időpontok, amikor a riasztások és média kivételével az összes hang automatikusan kikapcsolásra kerül.

Hang profilok – Válasszon a Hang, Csak rezgő vagy Néma opciók közül.

Hangerő – Beállítható a Telefon csengőhang, az Értesítési hang, az Érintési visszajelzés és rendszer, a Zene, a videó, a játékok és egyéb médiák hangereje.

Csengőhang és rezgés együtt – Rezgés híváskor és értesítés esetén.

Telefon csengőhang – alapértelmezett csengőhang beállítása bejövő hívás esetére.

Értesítési csengőhang – Az alapértelmezett értesítési csengőhang beállítása.

Gyengéd rezgés – Fokozatosan erősödő rezgés a jelenleg beállított erősségig.

Rezgés erőssége – A rezgés erősségének beállítása a hívásokhoz és értesítésekhez.

Bejövő hívás rezgése – A bejövő hívások rezgéstípusának beállítása.

Hallható érintési hangok – Dallamok lejátszása tárcsázásakor, a tárcsázó gombok használata esetén.

Érintési hangok – Hang lejátszása gombok, ikonok és egyéb, érintésre reagáló képernyőelemek megérintésekor.

Képernyőzárolási hangok – Hang lejátszása a képernyőzár bekapcsolásakor és feloldásakor.

Rezgés érintésre – Lehetővé teszi a telefon rezgésének beállítását a képernyő megérintésére.

< Kijelző >

Fényerő - A képernyő fényerejének beállítása.

Képernyő idő – Állítsa be a képernyő-világítás várakozási idejét.

Tájolás – Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

Betű típus – A kijelző betűtípusának módosítása.

Betűméret – A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

Intelligens képernyő – A készülék nem kapcsolja ki a képernyőt, ha azt érzékeli, hogy a felhasználó nézi a képernyőt.

Előlapi gomb világítás – Az előlapi gomb világítás időtartamának beállítása.

Home gomb LED visszajelzései – A Kezdőlap körüli LED-jelzőfényt az Ön kiválasztásai alakítják.

Mozgásérzékelő kalibrálása – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< Kezdőképernyő >

Téma - Az eszköz képernyőtémájának beállítása.

Kijelző effekt - A képernyők váltására szolgáló ujjmozdulat effektjének beállítása.

Háttérkép - A kezdőképernyőn használandó háttérkép beállítása.

Képernyők körkörös görgetése - Pipával beállítható a kezdőképernyő folyamatos görgetése, mellyel kiküszöbölhető, hogy visszafelé kelljen görgetni az egyik végpont elérésekor.

Csak álló nézet - Pipával beállítható, hogy a kezdőképernyő mindig álló nézetben jelenjen meg.

Kezdőlap mentés és helyreállítás - Lehetővé teszi az alkalmazások és widgetek konfigurációinak, illetve a témáknak a helyreállítását.

< Képernyő zárolása >

Válassza ki a képernyőzárat – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Válasszon a Semmi, Húzza, Arcfelismerő zárkioldó, Feloldási minta, PIN **vagy** Jelszó **lehetőségek közül.**

Háttérkép – A zárolt képernyő háttérképének kiválasztása a Galériából vagy a Háttérkép galériából.

Óra és Parancsikon – Az órák és parancsikonok testreszabása a zárolt képernyőn.

Képernyő effektus – Képernyő effektus kiválasztása.

Tulajdonosi információk – Zárolt képernyőn mutatja a tulajdonosi információkat.

Lezárás időzítése – A lezárás idejének beállítása a képernyő időtúllépése után.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – A Be-/kikapcsolás gomb megnyomásakor aktiválja a képernyőzárat.

Rezgés érintésre – A telefon képernyőjének érintésére történő rezgésének beállítása.

< Memória >

BELSŐ TÁRHELY - Megjeleníti a telefon memóriájában lévő összes helyet, és felsorolja, hogy milyen típusú alkalmazások emésztik fel a helyet.

SD KÁRTYA - Megjeleníti a microSD kártyán lévő teljes memóriahelyet.

SD kártya csatlakoztatása/eltávolítása - Csatlakoztatja a microSD kártyát a telefonhoz és eltávolítja azt abból, lehetővé téve ezáltal, hogy hozzáférjen az azon tárolt adatokhoz, megformázza a kártyát, illetve biztonságosan eltávolítsa azt. Ez a beállítás halvány, ha nincs behelyezett microSD kártya, ha már eltávolította azt, illetve ha a microSD kártyát a számítógépéhez csatlakoztatta.

SD kártya törlése – A microSD kártya teljes tartalmának végleges törlése és előkészítés a telefonnal való használatra.

< Akkumulátor >

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Annak megtekintése, hogy a készülék működéséhez mennyi akkumulátor használatos. Az akkumulátor szintje százalékban jelenik meg. Kijelzésre kerül a hátralévő használat ideje is.

Akkumulátor százalék: Az állapotsávon megjeleníti az akkumulátor százalékos töltöttségét.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD

Az **Energiatakarékosság** felügyeli az akkumulátort az energiatakarékos elemekkel kapcsolatban. Érintse meg a kapcsolót OFF ON a funkció bekapcsolásához. Érintse meg az **Energiatakarékosság** elemet a következő lehetőségekhez.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA

Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása – Válassza ki, milyen szinten kívánja bekapcsolni az energiatakarékos üzemmódot.

ENERGIATAKARÉKOS ELEMEK

Pipával jelölje be az összes olyan funkciót, melyet a gyenge akkumulátor esetén ki kíván kapcsolni vagy állítani szeretne.

- **Automatikus szinkronizálás**: Kikapcsolja az automatikus szinkronizálást.
- **Wi-Fi**: Kikapcsolja a Wi-Fi funkciót, ha nincs folyamatban adatátvitel.
- **Bluetooth**: Kikapcsolja a Bluetooth funkciót, ha az nem kapcsolódik.
- **Rezgés érintésre**: Kikapcsolja a rezgő visszajelzést.
- **Fényerő**: Módosítja a fényerőt.
- **Képernyő idő**: Állítja a képernyő-világítás várakozási idejét.
- **Előlapi érintőgomb világítás**: Állítja az előlapi érintőgomb világításának várakozási idejét.
- **Home gomb LED**: Kikapcsolja a Home gomb LED-jét, ha nem csatlakozik.

Energiatakarékossági tippek – Ötletek az Energiatakarékos üzemmódhoz.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Hozzáférés a tartózkodási helyhez >

Hozzáférés a tartózkodási helyemhez – Lehetővé teszi az engedélyt kérő alkalmazások számára, hogy felhasználják a tartózkodási helyével kapcsolatos információkat.

GPS műholdak – Lehetővé teszi, hogy az alkalmazások GPS műholdak segítségével utcapontossággal meghatározzák a tartózkodási helyét.

Wi-Fi és mobilhálózati helymeghatározás – Engedélyezi, hogy az alkalmazások a Google helymeghatározó szolgáltatása használatával gyorsabban meghatározzák a tartózkodási helyét. A készülék a helyadatokat anonim formában összegyűjti és továbbítja a Google-nek.

< Biztonság >

SIM kártyazár beállítások – Micro SIM kártyazár beállítása, illetve a Micro SIM PIN kódjának megváltoztatása.

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – Lehetővé teszi nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítését.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.
Hitelesítő adatok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és törlés >

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.
Biztonsági fiók – Azon fiók beállítása, ahová az adatok biztonsági mentését végre kívánja hajtani.
Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.
Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

RENDSZER

< Gyors gomb >

Gyors Gomb – Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyekhez a Gyors Gomb használatával hozzá szeretne férni. Érintse meg az Alkalmazást**,** hogy Gyors gombbá tegye azt.

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

SZOLGÁLTATÁSOK

- **TalkBack:** Lehetővé teszi a TalkBack funkció beállítását, mely a látási nehézséggel élő személyeket szóbeli visszajelzésekkel segíti. Érintse meg a **TalkBack** kapcsolót OFF ON a képernyő jobb felső sarkában, hogy bekapcsolja azt. Érintse meg a **BEÁLLÍTÁSOK** elemet a képernyő alján, hogy módosíthassa a TalkBack beállításait.

LÁTÁS

- **Telepítse a web scripteket:** Lehetővé teszi a web scriptek engedélyezését (és letiltását).
- **Nagyméretű szöveg:** Pipával bejelölve megnöveli a szöveg méretét.
- **Ellentétes színek:** Pipával bejelölve megfordítja a színeket.
- **Árnyékok:** A képernyőt a fekete árnyalataira állítja.

HALLÁS

- **Mono audió:** Pipával jelölve lehetővé teszi, hogy a fejhallgató hangja mind a jobb, mind pedig a bal csatornára eljusson.

FIZIKAI ÉS MOTOROS

- **Érintés és tartás késedelem:** Beállítja az érintés és tartás késedelmét (rövid, közepes vagy hosszú).
- **Kisegítő érintés:** Kapcsoló OFF ON a be- és kikapcsolt állapot közötti váltáshoz. A Kisegítő érintés minden hardveres gombot lecserélhet.

RENDSZER

- **Képernyő auto forgatása:** Pipával jelölve lehetővé teszi, hogy az eszköz (álló vagy fekvő) tájolása esetén elforduljon a képernyő képe.
- **Jelszavak kiejtése:** Pipával jelölve élőszóban is elmondhatja a bejelentkezési jelszót (azok begépelése helyett).

- **Hívás megszakítása bekapcsológombbal:** Pipával jelölve a hanghívások megszakíthatók a **Be- és kikapcsolás/Zárolás gombbal** ▯. Ha ez az opció engedélyezve van, a **Be- és kikapcsolás/Lezárás** ▯ gombnak egy hívás közben történő megnyomásakor a képernyő nem lesz zárolva.
- **Könnyű hozzáférés:** Lehetővé teszi a könnyű hozzáférés kiválasztását.
- **Szöveg beszéddé alakítása:** A szöveg beszéddé alakítása a szövegek (pl. szöveges üzenetek, bejövő hívások hívó fél azonosítói) hangos felolvasását eredményezi.

< PC csatlakozás >

USB kapcsolat típusa – Annak beállítása, hogy a PC-hez történő csatlakoztatáskor milyen üzemmódot kíván alapértelmezésként használni. Az alábbiak közül választhat: Csak töltés, Média szinkronizálás (MTP), Internetmegosztás USB-n, LG szoftver, vagy **Kamera (PTP).**

Kapcsolatkérés – USB kapcsolati mód kérése a telefon számítógépre való csatlakozásakor.

Súgó – Megjeleníti a kapcsolat beállításaira vonatkozó információkat.

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot a VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK beállításban.

On-Screen Phone – Jelölje be ezt Wi-Fi csatlakozási kérés fogadásához On-Screen Phone-ról.

Súgó – LG szoftverek súgója.

<Fejlesztő opciók>

Ne feledje, hogy a fejlesztő opciók bekapcsolása a készülék szokatlan viselkedését eredményezheti. A fejlesztő opciók használata csak gyakorlott felhasználóknak ajánlott.

Hibajelentés készítése - Ez összegyűjti az eszköz aktuális állapotára vonatkozó információkat, melyet e-mail üzenetben el lehet küldeni.

Az Asztal biztonsági mentésének jelszava - Jelszó beállítása az asztal biztonsági mentéséhez.

Maradjon bekapcsolva - Bejelölésével beállítja a képernyőt, hogy töltés közben soha ne lépjen alvó módba.

SD kártya védelme - Bejelölésével megvédi a microSD kártyát. Amikor a microSD kártya védett, az alkalmazásoknak engedélyt kell kérniük az adatoknak a külső tárhelyről való olvasásához.

HIBAKERESÉS

USB hibaelhárítás - Hibaelhárítás mód beállítása, amikor az USB csatlakoztatva van.

Nem valós helyzetek engedélyezése - Bejelölésével nem valós helyzetbe állítja az eszközt.

Hibakereső alkalmazás kiválasztása - Lehetővé teszi a hibakereső alkalmazás kiválasztását.

Várakozás a hibakeresőre - Kipipálva várakozik a hibakeresőre. A hibakeresésre kiválasztott alkalmazások a végrehajtás előtt várakoznak a hibakeresőre.

BEVITEL

Mutassa az érintéseket – Vizuális visszajelzés a képernyő megérintéséről.

Mutató elhelyezkedése – A mutató adatainak megjelenítése a képernyőn.

RAJZ

Elrendezési korlátozások megjelenítése - Bejelölésével megjeleníti a vágási korlátozásokat, margókat stb.

GPU frissítések megjelenítése - Bejelölésével az ablakok villognak, ha a GPU megrajzolta azokat.

Mutassa a képernyő frissítéseket – Bejelölésével a képernyő villog, ha frissítésükre került sor.

Animációs ablak mérete - Animációs ablak méretének beállítása.

Animáció áttűnési skála - Az animáció áttűnési skálájának beállítása.

Animátor időtartam méretezése - Az animátor időtartam méretezésének beállítása.

HW átfedések kikapcsolása - Bejelölve a GPU lesz használatban a képernyőkép előállításához.

GPU megjelenítés kényszerítése - A 2D hardveres gyorsítás használata az alkalmazásokban.

FIGYELÉS

Szigorú mód bekapcsolva – A képernyő villog, ha az alkalmazás hosszú ideig működik a fő szálon.

CPU használat megjelenítése - Bejelölve a képernyőn megjelenik az aktuális CPU használat.

GPU megjelenítése profil - Bejelölve mérhető a renderelés ideje az adb shell dumpsys gfxinfo-ban.

Nyomkövetések bekapcsolása - Az engedélyezett nyomkövetések kiválasztása.

ALKALMAZÁSOK

Ne tartsa meg a műveleteket - Minden művelet kényszerített befejezése, ahogy a felhasználó kilép abból.

Háttérfeldolgozás korlátja - Háttérfeldolgozás korlátjának beállítása.

Összes ANR megjelenítése - Bejelölve megjelenik egy párbeszédablak, amikor a háttérben futó alkalmazások nem válaszolnak.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

Rendszerfrissítések - Az Android rendszerfrissítések és egyéb aktuális információk ellenőrzése.

Hálózat - Hálózat, hálózattípus és erősség, szolgáltatás állapota, barangolás állapota, mobilhálózat állapota és IP-cím megtekintése.

Telefon azonosító - Típusszám, telefonszám, IMEI, IMEI SV és bekapcsolási idő megjelenítése.

Akkumulátor - Akkumulátor állapotának, töltöttségi szintjének és felhasználási információinak megjelenítése.

Hardver adatok - Wi-Fi MAC-címének és a Bluetooth címének megtekintése.

Szoftver adatok - Android verziójának, baseband verziójának, kernel verziójának, felépítés számának és a szoftver verziójának megjelenítése.

Jogi információk - Nyílt forráskódú licencek és a Google jogi információinak megtekintése.

A telefonszoftver frissítése

A telefonszoftver frissítése

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a http://www.lg.com oldalt. Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB kábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét az újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, az USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor használható, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót. Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját:
A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** ☰ > **Rendszerbeállítások** > **A telefonról** > **Szoftver adatok** elemet.
A telefonszoftver frissítéséhez a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** ☰ > **Rendszerbeállítások** > **A telefonról** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése** elemet.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

A telefonszoftver frissítése

MEGJEGYZÉS: A belső memóriában tárolt személyes adatok—beleértve Google és egyéb további fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait—a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülés érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

DivX HD

A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely szigorú tesztelés alapján bizonyítottan alkalmas DivX-videók lejátszására. További információkért és a fájlok DivX videóvá történő konvertálását lehetővé tevő szoftvereszközökért látogasson el a www.divx.com honlapra.

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® készüléket regisztrálnia kell annak érdekében, hogy le tudja játszani a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztrációval kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a vod.divx.com honlapra.

A DivX Certified® hitelesítéssel rendelkező készülék max. HD 720p DivX® videó lejátszására, extrákkal.

A DivX®, DivX Certified® és valamennyi kapcsolódó embléma a Rovi Corporation és leányvállalatainak védjegye; felhasználásuk licenc alapján történik.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a http://opensource.lge.com/ honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

Utazó adapter

Sztereó fejhallgató

Rövid használati útmutató

Adatkábel

Akkumulátor

MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Micro SIM hiba	Nincs Micro-SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a Micro-SIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a Micro-SIM kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje le a Micro-SIM-kártyát a szolgáltató legközelebbi kirendeltségén. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új Micro-SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Be- és kikapcsolás/ Lezárás gomb túl rövid ideig lett lenyomva.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A közelségérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

HRVATSKI

Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje 5

Važna obavijest.....14

Osnovne informacije o telefonu 21

Pregled telefona 21
Umetanje Micro SIM kartice i baterije 23
Punjenje telefona.....25
Umetanje microSD kartice 26
Vađenje microSD kartice.....27
Formatiranje microSD kartice 27
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....27

Vaš početni zaslon.....29

Savjeti o dodirnom zaslonu.....29
Početni zaslon 30
Prilagođavanje početnog zaslona 30
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....31
Obavijesti 31
Za obavijesti i postavke povucite prema dolje 32
Brze postavke.....32
Ikone indikatora na statusnoj traci.....33
Zaslonska tipkovnica 35
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....35

Postavljanje Google računa.....36

Povezivanje s mrežom i uređajima 37

Wi-Fi 37
Povezivanje s Wi-Fi mrežama 37
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom 37
Bluetooth.....38
Bluetooth tethering 39
Mobilni hotspot pametnog telefona.....40
Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare ..40
SmartShare 41
NFC 43
Android Beam.....44
Dijeljenje datoteka putem mreže.....44

Pozivi.....46

Upućivanje poziva.....46
Pozivanje kontakata iz imenika 46
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....46
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora 47
Upućivanje drugog poziva.....47
Prekidanje poziva 47
Prekidanje poziva izravno iz statusne trake.....48
Pregled popisa poziva.....48
Postavke poziva.....49

Kontakti.....50

Traženje kontakta 50
Dodavanje novog kontakta.....50
Omiljeni kontakti.....50
Stvaranje grupe 51

Poruke 52
Pregled razgovora.....52
Slanje poruke 52
Korištenje smiješaka.....53
Promjena postavki poruka 53

E-pošta.....54
Upravljanje računom e-pošte 54
Rad s mapama računa.....54
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....55

Fotoaparat.....56
Osnovne informacije o tražilu.....56
Korištenje naprednih postavki.....57
Brzo snimanje fotografije 58
Nakon snimanja fotografije 59
Pregledavanje spremljenih fotografija 60

Video kamera.....61
Osnovne informacije o tražilu.....61
Korištenje naprednih postavki.....62
Brzo snimanje videozapisa.....62
Nakon snimanja videozapisa.....63
Pregledavanje spremljenih videozapisa..63
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa 63

Funkcije značajke LG Unique 64
QuickMemo 64
Upotreba opcija QuickMemo.....65
Pregled spremljene QuickMemo stavke.65
QuickRemote 66
Postupak otvaranja aplikacije QuickRemote i postavljanje daljinskih upravljača 66
Korištenje funkcije QuickRemote.....67
Opcije funkcije QuickRemote 67
Zumiranje uživo 68
QSlide.....69
QuickTranslator 70
VuTalk 71
Registracija aplikacije VuTalk 71
Korištenje funkcije VuTalk 72

Multimedija 73
Galerija.....73
Pregled slika.....73
Povećavanje i smanjivanje.....73
Reprodukcija videozapisa 74
Opcije pregleda fotografija i videozapisa 74
Brisanje slika i videozapisa 74
Postavljanje pozadine.....74
Video zapisi 74
Reprodukcija videozapisa 75
Glazba 75
Dodavanje glazbenih datoteka na telefon 76
Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).....76
Reprodukcija pjesme.....76

Sadržaj

Uslužne značajke.....78
Postavljanje alarma 78
Korištenje kalkulatora 78
Dodavanje događaja u kalendar.....78
Upravljanje datotekama 79
Organizator aplikacija 80
Snimanje glasa.....80
Snimanje zvuka ili glasa 80
Slanje glasovnog zapisa 81
Upravitelj zadacima 81
Polaris Viewer 4 81
FileShare 82
LG Arhiviranje 82
Informacije o arhiviranju i vraćanju podataka pametnog telefona 82
LG Arhiviranje podataka pametnog telefona.....83
Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar.....83
Vraćanje podataka pametnog telefona...84
Google+ 84
Glasovna pretraga 85
Preuzimanja 85

Web 86
Internet.....86
Upotreba alatne trake za web 86
Pregled web-stranica.....86
Otvaranje stranice.....87
Glasovno pretraživanje weba 87
Oznake 87
Prethodno 87
Korištenje funkcije QSlide.....87
Chrome 88
Pregled web-stranica.....88
Otvaranje stranice.....88
Glasovno pretraživanje weba 88
Sinkronizacija s drugim uređajima.....88

Postavke.....89
Pristup izborniku Postavke.....89
WIRELESS & MREŽE 89
UREĐAJ 92
OSOBNO 95
SUSTAV 96

Ažuriranje softvera telefona.....101
Ažuriranje softvera telefona 101
Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA).....101

O korisničkom priručniku.....103
O korisničkom priručniku.....103
Trgovački znakovi 104
DivX HD 104

DODATNA OPREMA.....105

Rješavanje problema 106

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka.

Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-D505 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana za korištenje na uhu je 0,558 W/kg (10g), a za nošenje na tijelu 0,570 W/kg (10g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili

držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

⚠ **UPOZORENJE**

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.

- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu

na prsima.

- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radioуređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0ºC do 40ºC, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D505** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na **http://www.lg.com/global/declaration**

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Odlaganje starog aparata

1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.

2 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora

1 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.

2 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.

3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.

4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest

Prije korištenja telefona svakako pročitajte ove informacije!

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Za oslobađanje više memorije potrebno je upravljati aplikacijama i brisati podatke poput aplikacija i poruka.

Upravljanje aplikacijama

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije.**
2 Nakon što se pojavi popis aplikacija, pronađite i dodirnite aplikaciju koju želite onemogućiti.
3 Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim dodirnite **U redu** kako biste potvrdili da želite deinstalirati željenu aplikaciju.

Postupak zaustavljanja aplikacija

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **Aplikacije** i odaberite karticu **POKRENUTO**.
2 Prijeđite na željenu aplikaciju i dodirnite **Zaustavi** kako biste je zaustavili.

Premještanje aplikacija

Kako biste učinkovito upravljali unutarnjom pohranom, aplikacije možete premjestiti iz telefona na microSD karticu.

1 Dodirnite > **Postavke** > **Aplikacije**.
2 Dodirnite preuzetu aplikaciju, a zatim dodirnite **Premjesti na SD karticu**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije možete produljiti tako da prije sljedećeg punjenja isključite značajke koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Uz to, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajanja baterije

- Isključite vrste radiokomunikacije koju ne koristite, primjerice Wi-Fi, Bluetooth ili GPS.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail™, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

Provjera razine napunjenosti baterije

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **O telefonu** > **Baterija**.
2. Status baterije (puni se ili prazni) i razina napunjenosti prikazani su u izborniku na vrhu zaslona.

Nadzor značajki koje prazne bateriju i upravljanje tim značajkama

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **O telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije.**
2. Dno zaslona prikazuje vrijeme korištenja baterije i popis aplikacija ili usluga koje koriste energiju baterije od one koja koristi najviše energije do one koja koristi najmanje.

3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog izvora

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.

Upozorenje!

- Instalacijom i upotrebom operacijskog sustava koji se razlikuje od originalnoga poništit ćete jamstvo telefona.
- Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite zaključavanje zaslona kako biste zaštitili telefon od neovlaštenog korištenja. Za zaključavanje zaslona slijedite sljedeći postupak.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **Zaključavanje zaslona** > **Odaberi zaključavanje zaslona,** a zatim odaberite **Ništa, Povlačenje prsta**, **Otključavanje prikazom lica**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

NAPOMENA: Ako imate poteškoća s funkcijom otključavanja prikazom lica, zaslon možete otključavati uzorkom za otključavanje i/ili PIN-om kao rezervom.

Upozorenje! Budite oprezni ako koristite uzorak za otključavanje, PIN ili lozinku. Vrlo je važno da ne zaboravite informacije o načinu za otključavanje koji postavite. Imate 5 pokušaja za otključavanje zaslona. Ako iskoristite svih 5 pokušaja, morat ćete pričekati 30 sekundi prije nego što ćete moći opet pokušati otključati telefon.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

Ako ste se na telefonu prijavili u Google račun i niste upotrijebili ispravan uzorak 5 puta, dodirnite **Zaboravili ste uzorak?** Morat ćete se prijaviti s informacijama vašeg Google računa i zatim stvoriti novi uzorak za otključavanje.

Ako ste postavili rezervni PIN, zaslon možete otključati tako da unesete rezervni PIN.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili vaš PIN ili lozinku, morat ćete

izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako telefon želite vratiti u početno stanje, pokrenite ga funkcijom Fizičko resetiranje.

Upozorenje! Prilikom vraćanja tvorničkih postavki brišu se sve korisničke aplikacije i korisnički podaci. Prije **fizičkog ponovnog pokretanja** svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

1 Isključite telefon.
2 Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje** + **tipku za smanjenje glasnoće**.
3 Na zaslonu će se prikazati logotip tvrtke LG. Nakon nekoliko sekundi prikazat će se zaslon FIZIČKO VRAĆANJE TVORNIČKIH POSTAVKI i tada otpustite sve tipke.
4 Telefon će vam omogućiti odabir funkcije vraćanja na tvorničke postavke u uslužnom programu za vraćanje sustava Android pritiskom na **tipku za napajanje/zaključavanje**.
5 Ponovno pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** kako biste potvrdili odabir i telefon će se vratiti na tvorničke postavke. Želite li odustati, pritisnite bilo koju drugu tipku.

6. Korištenje sigurnog načina rada

Za postupak oporavka telefona od kvara.

1 Isključite telefon i ponovo ga uključite. Tijekom animacije pritisnite i držite **tipku za smanjenje glasnoće**. Na glavnom će se zaslonu prikazati riječi “Siguran način rada” u donjem lijevom kutu.
2 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika**, a zatim dodirnite **Postavke sustava** > **Aplikacije**.
3 Dodirnite jednu od dostupnih kartica na vrhu zaslona i odaberite aplikaciju koju

želite deinstalirati.

4 Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim **U redu** kako biste potvrdili.

5 Nakon deinstalacije aplikacije isključite i ponovo uključite telefon.

7. Korištenje microSD kartice

Slike, glazbene i video datoteke mogu se spremati samo u vanjsku memoriju. Prije spremanja tih datoteka u vanjsku memoriju morate umetnuti microSD karticu. Ako niste umetnuli microSD karticu, stavke će se spremiti u unutarnju memoriju.

Upozorenje! Nemojte vaditi microSD karticu ako je niste prije toga isključili. U suprotnom može doći do oštećenja microSD kartice i telefona te oštećenja podataka na microSD kartici. Za sigurno vađenje microSD kartice na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** ☰, a zatim dodirnite **Postavke sustava** > **Memorija** > **Isključivanje SD kartice** > **U redu**.

8. Povezivanje telefona s računalom putem USB veze

1 Telefon s USB priključkom računala povežite USB kabelom koji ste dobili uz telefon. Dobit ćete obavijest da je USB spojen i vidjeti odzivnik za vrstu USB povezivanja.

2 Dodirnite **Sinkronizacija medija (MTP)** ako biste potvrdili pokretanje prijenosa datoteka između microSD kartice telefona i računala.

Kada je telefon spojen kao USB spremište, primate obavijest o tome. MicroSD kartica telefona instalira se kao pogon na računalu. Sada možete kopirati podatke na microSD karticu i s nje.

9. Otvaranje aplikacija i prelaženje iz jedne u drugu

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

SAVJET! Za povratak na nedavno korištenu aplikaciju pritisnite i držite **tipku Doma** . Zaslon tada prikazuje popis aplikacija koje ste nedavno koristili.

10. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze

Pri korištenju podatkovne veze zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Kako biste uključili LCD zaslon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** .

11. Telefon držite uspravno

Mobilni telefon držite uspravno, poput standardnog telefona.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time možete utjecati na kvalitetu poziva.

12. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako telefon ne reagira na korisničke naredbe ili se zaslon smrzne:

Izvadite bateriju, vratite je natrag i uključite telefon.

ILI

Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje** ▯ tijekom 10 sekundi kako biste isključili telefon. Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.

13. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala

Svakako isključite telefon iz računala kada ga uključujete jer bi u suprotnom moglo doći do pogrešaka u radu s računalom.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona

Slušalica

Senzor blizine

Objektiv Kamere s prednje strane
Koristite ga za fotografiranje samoga sebe ili video razgovor u aplikacijama koje to podržavaju.

Tipka za napajanje/zaključavanje
- Pritisnite i držite kako biste uključili i isključili te ponovno pokrenuli telefon ili omogućili način rada u avionu, odnosno promijenili vrstu zvona.
- Uključuje i isključuje zaslon i zaključava ga.

Dodirni zaslon

Tipka Natrag
- Vraća na prethodni zaslon.
- Zatvara skočne izbornike i dijaloške okvire.

Tipka izbornika
- Prikazuje opcije dostupne za trenutni zaslon ili aplikaciju.

Tipka za početni zaslon
- Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.
- Pritisnite i držite kako biste vidjeli popis aplikacija koje ste posljednje koristili.

NAPOMENA: Senzor blizine
Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE
Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Osnovne informacije o telefonu

SAVJET!

- Dodirnite **tipku izbornika** ☰ ako želite provjeriti koje su opcije dostupne nakon što ste otvorili neku aplikaciju.
- Ako telefon radi s pogreškama ili ga ne možete uključiti, izvadite bateriju, ponovo je umetnite i uključite telefon nakon 5 sekundi.

Brza tipka (prilagodljiva)

SAVJET! Brza tipka
Pritisnite za brzi pristup omiljenoj aplikaciji.

Tipka za napajanje/zaključavanje

Tipke za jakost zvuka

- **Na početnom zaslonu:** upravljanje glasnoćom zvona
- **Tijekom poziva:** služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- **Tijekom reprodukcije pjesama:** kontinuirana kontrola glasnoće

Mikrofon

Utičnica za slušalice

IC LED

Objektiv stražnje kamere

Stražnji poklopac

Bljeskalica

NFC dodirna točka

Zvučnik

Punjač/USB priključak

Mikrofon

⚠ UPOZORENJE

- NFC antena za ovaj model nalazi se na stražnjem poklopcu.
- Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.

Umetanje Micro SIM kartice i baterije

Prije no što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Postupak umetanja Micro SIM kartice i baterije:

1 Čvrsto primite telefon u ruku. Drugom rukom podignite poklopac baterije pomoću izreza za jagodicu prsta koji se nalazi na dnu poklopca i povucite ga prema gore kako biste ga izvadili.

2 Umetnite Micro SIM karticu u utor za Micro SIM karticu. Provjerite je li područje sa zlatnim kontaktima na kartici okrenuto prema dolje i najprije umetnite odrezanu stranu (pogledajte sliku u nastavku).

3 Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji ❶ i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto ❷.

4 Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju ❶ i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto ❷.

Punjenje telefona

Vaš telefon napaja punjiva Li-ion baterija. Baterija se puni USB adapterom koji vam je isporučen s telefonom. Prije prvog korištenja telefona provjerite je li baterija u potpunosti napunjena. Prazna baterija napunit će se do kraja za 3 sata.

NAPOMENA: Provjerite je li baterija umetnuta prije priključivanja USB adaptera. Ako baterija nije umetnuta i USB adapter nije priključen, telefon neće ispravno funkcionirati zbog produženog ciklusa punjenja. Također, vađenje baterije dok je USB adapter priključen može oštetiti uređaj. Isključite USB adapter prije vađenja baterije.

Upozorenje! Ako dodirni zaslon ne funkcionira dok se telefon puni, uzrok može biti nestabilan dotok struje. Zbog toga iskopčajte USB kabel iz uređaja ili iskopčajte USB adapter za napajanje iz utičnice.

1 Povežite USB adapter s USB kabelom.
2 Priključite USB kabel (kao što je prikazano u nastavku) u priključak za punjač/USB.

NAPOMENA: Baterija se na početku mora dokraja napuniti kako bi se produljio vijek trajanja baterije.

Umetanje microSD kartice

Umetnite microSD™ karticu kako biste mogli koristiti fotoaparat i ostale multimedijske značajke. Multimedijski sadržaji mogu se spremiti na microSD karticu.

NAPOMENA: Ovaj uređaj podržava microSD kartice kapaciteta do 32 GB.

1 Prije umetanja ili vađenja microSD kartice isključite telefon. Skinite poklopac baterije.

2 Umetnite microSD karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema gore.

Vađenje microSD kartice

Za sigurno vađenje microSD kartice iz telefona, potrebno ju je prvo isključiti.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija** > **Isključivanje SD kartice** > **U redu**.
2 Skinite poklopac baterije i nježno izvucite microSD karticu iz njezina utora.

Upozorenje! Nemojte vaditi microSD karticu ako je niste prije toga isključili. U suprotnom može doći do oštećenja microSD kartice i telefona te oštećenja podataka na microSD kartici.

Formatiranje microSD kartice

Upozorenje! Svi podaci spremljeni na microSD karticu bit će izbrisani prilikom formatiranja kartice.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **Memorija.**
2 Dodirnite **Brisanje SD kartice** (dvaput).
3 Ako ste postavili uzorak za otključavanje, unesite ga i dodirnite **Briši sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako je na microSD karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.
Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodir i držanje – dodirnite i držite stavku na zaslonu tako da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Dvaput možete dodirnuti zaslon i kada želite zumirati sliku prilikom fotografiranja (kada koristite fotoaparat) ili kada koristite karte.

Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

Vaš početni zaslon

NAPOMENA:
- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Za prikaz ploha jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina.

NAPOMENA: Neke sličice na zaslonu mogu biti različite, ovisno o pružatelju telefonske usluge.

Na početnom zaslonu možete vidjeti ikone izbornika na dnu zaslona. Ikone izbornika omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

Dodirnite **ikonu telefona** za aktiviranje dodirne tipkovnice za biranje broja kako biste uputili poziv.

Dodirnite ikonu **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.

Dodirnite ikonu **Poruke** kako biste pristupili izborniku poruka i sastavili novu poruku.

Dodirnite ikonu **Aplikacije** kako bi vam se prikazale sve instalirane aplikacije. Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite ikonu na popisu aplikacija.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene aplikacije i widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.

2 Dodirnite karticu **Aplikacije, Preuzeto, Widgeti** ili **Pozadine**.
3 Željenu stavku povucite na željeno mjesto i podignite prst.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

Dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti, povucite je na ikonu i podignite prst.

SAVJET! Kako biste sa zaslona Aplikacije dodali ikonu aplikacije na početni zaslon, dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati i povucite je na željeno mjesto.

SAVJET! Korištenje mapa
U mapu možete dodati nekoliko ikona aplikacija. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i stvorit će se mapa.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

1 Dodirnite i držite tipku **Doma** . Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** za povratak na prethodni zaslon.

Obavijesti

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. preuzimanja videozapisa.

U prozoru s obavijestima možete vidjeti prikaz trenutnog statusa telefona i obavijesti na čekanju.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

Vaš početni zaslon

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Za obavijesti i postavke povucite prema dolje

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake. Kako biste zatvorili prozor s obavijestima, povucite traku koja se nalazi na dnu zaslona prema gore.

NAPOMENA: Dodirnite i držite ikonu u brzim postavkama za prikaz izbornika postavki funkcije.

Brze postavke

Pomoću brzih postavki možete jednostavno mijenjati postavke funkcija kao što je Wi-Fi, upravljati osvjetljenjem zaslona itd. Brze postavke nalaze se pri vrhu prozora s obavijestima.

Preraspodjela stavki brzih postavki u prozoru s obavijestima

Otvorite prozor s obavijestima i dodirnite . Tada možete vidjeti i preraspodijeliti željene stavke u izborniku brzih postavki. Kako biste postavili dodatne stavke u prozor s obavijestima, dodirnite .

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.

Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema Micro SIM kartice		Način rada s vibracijom
	Nema signala.		Baterija je puna
	Način rada u avionu		Baterija se puni
	Priključeno na Wi-Fi mrežu		Preuzimanje podataka
	Slušalice s kabelom		Prijenos podataka

Vaš početni zaslon

	Poziv u tijeku		Reprodukcija SmartShare glazbe
	Poziv na čekanju		GPS prikuplja
	Propušten poziv		Primanje podataka o lokaciji s GPS-a
	Bluetooth je uključen		Podaci se sinkroniziraju
NFC	NFC kartica, čitanje/zapisivanje u oznaku. dostupno		Nova Gmail poruka
	NFC kartica, čitanje/zapisivanje u oznaku, dostupna je P2P veza		Nova poruka programa Hangouts
	Upozorenja sustava		Nova poruka
	Alarm je postavljen		Pjesma se reproducira
	Nova poruka govorne pošte		Telefon je priključen na računalo putem USB kabela ili aktivno je USB povezivanje
	Zvonjava je utišana	DIRECT	Aktiviran Wi-Fi Direct
	Aktivan je prijenosni Wi-Fi hotspot		SmartShare uključeno

NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

Dodirnite kako biste koristili funkciju unosa glasa. Ovu ikonu možete dodirnuti i držati i za odabir rukopisa i izbornika s postavkama.

Dodirnite za unos razmaka.

Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Zaslonska tipkovnica omogućuje vam unos posebnih znakova (npr., "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c". Nakon što se pojavi željeni znak, kliznite prstom preko njega kako biste ga odabrali.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

  ILI
- Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Postavke** > **Računi i sinkronizacija** > **DODAJ RAČUN** > **Google**.

Ako već imate Google račun, pritisnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite . Ako ga nemate, dodirnite **Novo** i unesite potrebne podatke za stvaranje novog Google računa.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona. Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste **isključili Wi-Fi**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** iz odjeljka WIRELESS & MREŽE.

2 Dodirnite OFF ON kako biste uključili i pokrenuli traženje dostupnih Wi-Fi mreža.

3 Dodirnite **TRAŽI** za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
- Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.

4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
- Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).

5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Postavke** > **Bluetooth** iz odjeljka WIRELESS & MREŽE.

2 Dodirnite OFF ON kako biste uključili Bluetooth vezu. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja. Zatim dodirnite **Traži uređaje** za prikaz uređaja unutar dosega.

3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

1 Otvorite stavku i dodirnite .
ILI
Dodirnite i držite stavku i odaberite **Dijeli**.

ILI

Otvorite stavku i dodirnite **tipku izbornika** > **Dijeli**.

2 Dodirnite **Bluetooth** za dijeljenje putem Bluetooth veze.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Postavke** > **Bluetooth**.

2 Dodirnite kako biste uključili Bluetooth vezu i potvrdite okvir pri vrhu zaslona kako biste uređaj učinili vidljivim drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite **tipku izbornika** > **Prekid u vidljivosti**.

3 Uparite uređaje i dodirnite **Prihvati** kada primite zahtjev za autorizaciju Bluetooth veze kako biste prihvatili datoteke.

Bluetooth tethering

Bluetooth tethering omogućuje korištenje pametnog telefona za mobilnu širokopojasnu vezu.

Postupak dijeljenja veze putem povezivanja Bluetooth tethering:

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke sustava** > **Tethering & Mreža**.

2 Dodirnite prekidač **Bluetooth tethering** kako biste uključili funkciju.

NAPOMENA: Bluetooth tethering može se aktivirati samo kada je pametni telefon povezan putem mobilne mreže.

Mobilni hotspot pametnog telefona

Vaš telefon može pružiti mobilnu širokopojasnu vezu na Internet za najviše 8 drugih uređaja. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu.

Postupak stvaranja prijenosnog hotspota

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke sustava** > **Tethering & Mreža** > **Prijenosni Wi-Fi hotspot**.
2 Zatim dodirnite potvrdni okvir **Prijenosni Wi-Fi hotspot** kako biste aktivirali ovu značajku. Plava kvačica označava da je značajka aktivna.
3 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot** kako biste promijenili SSID, lozinku, vrstu zaštite i druge opcije hotspota.

NAPOMENA: Za prijenosni Wi-Fi hotspot potrebna je adekvatna podatkovna tarifa. Uređaji priključeni na vaš prijenosni Wi-Fi hotspot koriste podatke iz vaše podatkovne tarife. Planovi nisu neograničeni i moguće je stvaranje značajnih troškova ako se premaši količina podatkovnog prometa predviđena tarifom. Radne značajke oviste o broju povezanih uređaja i drugim faktorima. Ako ne postavite lozinku, drugi mogu koristiti vašu prijenosnu Wi-Fi hotspot vezu.

Omogućavanje značajke Wi-Fi Direct za dijeljenje putem aplikacije SmartShare

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska. Nakon toga moći ćete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijske sadržaje pomoću aplikacije SmartShare.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** iz odjeljka WIRELESS & MREŽE.
2 Dodirnite OFF ON kako biste uključili funkciju i dodirnite **tipku izbornika** > **Wi-Fi Direct**.
3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

STVORITI GRUPU – dodirnite za aktiviranje načina rada s vlasnikom grupe koji omogućava povezivanje s Wi-Fi uređajima koji služe kao izvor signala, a pronađeni su pomoću telefona.

NAPOMENA: Nakon što postane vlasnik grupe, telefon će trošiti bateriju brže nego kada je postavljen kao klijentski uređaj. Veza Wi-Fi Direct ne omogućava povezivanje s Internetom. Stoga povezivanje s mrežnim uslugama i korištenje tih usluga može prouzrokovati dodatne troškove. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

SmartShare

SmartShare koristi tehnologiju DLNA (Digital Living Network Alliance) za dijeljenje digitalnog sadržaja putem bežične mreže. Ova značajka podržana je samo ako oba uređaja podržavaju DLNA.

Uključivanje značajke SmartShare i omogućavanje dijeljenja sadržaja

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **SmartShare** .

2 Dodirnite **tipku Izbornik** > **Postavke**.

3 Dodirnite **Dijeljenje sadržaja** kako biste dopustili da drugi uređaji vide vaš uređaj.

- Odaberite **Zahtjev za dijeljenje** ako biste htjeli odabrati način prihvaćanja zahtjeva za dijeljenje s ostalih uređaja. Odaberite između **Uvijek prihvati, Uvijek pitaj** i **Uvijek zabrani**.
- Dodirnite **Primanje** ako želite drugim uređajima dopustiti prijenos multimedijskih datoteka na telefon.

NAPOMENA: Provjerite je li microSD kartica ispravno spojena i je li opcija **Primanje datoteka** označena u izborniku Postavke.

4 Dodirnite **Moji podijeljeni sadržaji** i označite vrste sadržaja koje želite dijeliti. Možete odabrati opciju **Slike**, **Video zapisi** ili **Glazba**.

5 **Značajka** SmartShare **sada je aktivirana i spremna za dijeljenje sadržaja.**

Povezivanje s mrežom i uređajima

Za upravljanje uređajima za prikaz

Multimedijske sadržaje iz udaljene biblioteke sadržaja (npr. na računalu) možete reproducirati na svojem uređaju za prikaz (npr. na televizoru).

NAPOMENA: Provjerite je li funkcija DLNA ispravno konfigurirana na uređajima (npr. televizoru i računalu).

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **SmartShare** .
2 Dodirnite **Player** i odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.
3 Dodirnite **Knjižnica** i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
4 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
5 Dodirnite i držite sličicu sadržaja i zatim dodirnite **tipku izbornika** > **Pokreni**.

Dijeljenje sadržaja s telefona u uređaju za prikaz (npr. televizoru)

NAPOMENA: Provjerite je li uređaj za prikaz ispravno konfiguriran.

1 Dok gledate slike ili videozapise putem aplikacije Galerija, dodirnite / / pri vrhu zaslona.

: Potrebna je veza s mrežom
: Odaberite uređaj na mreži
: Sadržaj se trenutno dijeli kroz SmartShare.

NAPOMENA: Slijedite iste korake za korištenje aplikacija Glazba, Videozapisi i Polaris Viewer 4 kako biste dijelili sadržaj.

2 Kako biste reproducirali datoteke, odaberite uređaj s popisa uređaja za prikaz.

NAPOMENA: Kako biste mogli koristiti ovu aplikaciju, vaš uređaj treba biti povezan s kućnom mrežom putem Wi-Fi veze.
Neki uređaji koji podržavaju DLNA (npr. televizori) podržavaju samo DLNA značajku DMP te se neće prikazati na popisu uređaja za prikaz.
Dio sadržaja možda se neće moći reproducirati na vašem uređaju.

Za preuzimanje sadržaja iz udaljene biblioteke sadržaja

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **SmartShare**.
2 Dodirnite **Knjižnica** i odaberite uređaj udaljene biblioteke sadržaja.
3 Možete pregledavati sadržaj u biblioteci.
4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja, a zatim dodirnite Preuzmi ili dodirnite **tipku izbornika** > **Preuzmi**.

NAPOMENA: Neki sadržaji nisu podržani.

Za preuzimanje sadržaja na udaljenu biblioteku sadržaja

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **SmartShare**.
2 Dodirnite **Knjižnica** i odaberite **Moj telefon**.
3 Možete pregledavati sadržaj u lokalnoj biblioteci kako biste pronašli željeni sadržaj.
4 Dodirnite i držite sličicu sadržaja, a zatim dodirnite Pošalji ili dodirnite **tipku izbornika** > **Pošalji**.
5 Odaberite uređaj na kojemu se nalazi udaljena biblioteka sadržaja koju želite učitati.

Napomena: Neki uređaji koji podržavaju DLNA ne podržavaju DMS funkciju slanja i neće prenijeti datoteke. Neki sadržaji nisu podržani.

NFC

NFC (komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između dva uređaja kada su na međusobnoj udaljenosti od nekoliko inča. Ako omogućite NFC na telefonu, telefon može izmijeniti podatke s drugim uređajima koji podržavaju NFC ili pročitati informacije pametnih oznaka s postera, naljepnica i drugih proizvoda.

Postupak uključivanja funkcije NFC:

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke sustava**.
2 Dodirnite **Dijeli i spoji**, a zatim dodirnite **Prekidač za NFC** OFF ON.

Android Beam

Nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi. Na primjer, možete prenositi stranice iz preglednika, videozapise sa servisa YouTube, kontakte, datoteke iz sustava Polaris Office 4 i više od toga. Jednostavno prislonite dva uređaja (obično sa stražnje strane) jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

Postupak aktivacije funkcije Android Beam:

Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke sustava** > **Dijeli i spoji** > **Android Beam** OFF ON.

NAPOMENA: Za aktivaciju funkcije Android Beam potrebno je omogućiti NFC.

Dijeljenje datoteka putem mreže

Za dijeljenje datoteka putem mreže potrebna je bežična veza. Provjerite koriste li uređaji istu pristupnu točku (AP, Access Point). Dijeljenje mrežne mape može trošiti više energije baterije.

Postupak dijeljenja mape:

1. Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke sustava**.
2. Dodirnite **Dijeli i spoji** > **Dijeljenje datoteka putem mreže**.
3. Dodirnite **Dijeli moju mapu** kako biste mapu na telefonu podijelili s ostalim uređajima.
4. Dodirnite **Dijeljena mapa** kako biste konfigurirali mapu za dijeljenje.
5. Dodirnite **Postavi lozinku** kako biste konfigurirali lozinku za zaštitu.
6. Otvorite mapu na telefonu tako da upišete "\ \ Naziv uređaja" ili "\ \IP adresa" u polje za URL adresu u prozoru računala.

Za pristup mapi drugog uređaja:

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** ☰ > **Postavke sustava**.
2 Dodirnite **Dijeli i spoji** > **Dijeljenje datoteka putem mreže** > **Pristupite drugim mapama uređaja**.
3 Dodirnite uređaj s kojim se želite povezati u odjeljku **RASPOLOŽIVI UREĐAJI**. Ako je uređaj zaštićen lozinkom, unesite korisničko ime i lozinku. Mapi možete pristupiti bez korisničkog imena i lozinke ako je postavka dijeljene mape na računalu postavljena na "Svi".
4 Odaberite mape kojima želite pristupiti. To može potrajati nekoliko sekundi ovisno o veličini dijeljenih mapa.
5 Nakon povezivanja uređaja možete pročitati dijeljenu datoteku i zapisivati u nju s ostalih uređaja u aplikacijama telefona (poput Galerija Glazba, Upravljanje datotekama).
6 Provjerite sljedeći put uspostavljanja: /sdcard/Network_folder_"Naziv uređaja".

SAVJET: Za prikaz informacija o pomoći kako koristiti ovu značajku, dodirnite **tipku izbornika** ☰ > **Pomoć.**

Pozivi

Upućivanje poziva

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Telefon** kako biste otvorili tipkovnicu.
2 Unesite broj na tipkovnici. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite **Briši** .
3 Dodirnite **Poziv** kako biste uputili poziv.
4 Kako biste prekinuli poziv, dodirnite **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite 0 + .

Pozivanje kontakata iz imenika

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.
2 Krećite se kroz popis kontakata ili dodirnite okvir **Pretraži kontakte** i unesite prvo slovo ili slova kontakta koji želite nazvati. Možete i dodirnuti slovo uz desnu stranu zaslona kako biste pristupili imenima koja počinju s odabranim slovom.
3 Na prikazanom popisu dodirnite kontakt koji želite nazvati.
4 Na zaslonu informacija o kontaktu dodirnite broj telefona koji želite nazvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Zaključani zaslon

Kako biste odgovorili na dolazni poziv kada je zaslon zaključan, povucite **Odgovori** u bilo kojem smjeru. Povucite **Odbij** u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

Otključan zaslon

Kako biste odgovorili na dolazni poziv kada je zaslon otključan, dodirnite **Odgovori** . Kako biste odbili poziv, dodirnite **Odbij** .

SAVJET! Odbaci s porukom
Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Glasnoću dolaznog poziva tijekom razgovora podesite pomoću tipki za glasnoću na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

1 Tijekom prvog poziva dodirnite **tipku izbornika** i odaberite **Dodaj poziv**.
2 Birajte broj ili pretražite imenik.
3 Dodirnite **Poziv** kako biste spojili poziv.
4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv bit će zaključan i stavljen na čekanje.
5 Dodirnite poziv na zaslonu kako biste promijenili koji je poziv aktivan ili dodirnite **Spoji** kako biste spojili pozive.
6 Kako biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite **Kraj**. Ako nema aktivnih poziva, prekinut će se Poziv na čekanju.

Prekidanje poziva

Dodirnite **Kraj** kako biste prekinuli poziv.

NAPOMENA: Za ponovno biranje nedavno korištenih brojeva dodirnite **Ponovno biranje** na kraju poziva ili pronađite broj u opciji **Prethodno** i dodirnite **Poziv** s desne strane unosa.

Pozivi

Ako se sa zaslona trenutnog poziva vratite na početni zaslon, zelena ikona telefona na statusnoj traci upozoravat će vas da je poziv još aktivan.

Prekidanje poziva izravno iz statusne trake

1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje kako biste otvorili prozor s obavijestima.
2 Dodirnite **Završi poziv** kako biste prekinuli trenutno aktivan poziv.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite **Telefon**, a zatim dodirnite karticu **Prethodno**. Prikazuje se cjelovit popis svih upućenih, primljenih i propuštenih glasovnih poziva.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

SAVJET! Dodirnite **tipku izbornika**, a zatim dodirnite **Izbriši** kako biste izbrisali svaki unos zasebno ili **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva poput prosljeđivanja poziva i drugih posebnih značajki.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke**.

2 Dodirnite **Poziv** i postavite željene opcije.

Kontakti

Na telefonu možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima Google računa ili drugim računima koji podržavaju sinkronizaciju kontakta.

Traženje kontakta

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.
2 Dodirnite okvir **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice. Možete i dodirnuti slovo uz desnu stranu zaslona kako biste pristupili imenima koja počinju s odabranim slovom.

Dodavanje novog kontakta

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Telefon** i unesite broj novog kontakta.
2 Dodirnite **tipku izbornika** > **Dodaj u kontakte** > **Novi kontakt**. Odaberite željeni račun (ako postoji).
3 Ako kontaktu želite dodati sliku, dodirnite . Odaberite **Slikaj** kako biste fotografirali pomoću fotoaparata ili **Odaberi iz galerije**. Zatim potražite slike i odaberite je.
4 Dodirnite za unos više informacija o imenu.
5 Unesite pojedinosti o kontaktu.
6 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

Omiljeni kontakti

Možete svrstati često pozivane brojeve kao omiljene.

Dodavanje kontakta u favorite

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.
2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda poprima zlatnu boju, a kontakt

se dodaje među favorite.

Uklanjanje kontakta s popisa favorita

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.
2 Dodirnite karticu **Favoriti** za pregled omiljenih kontakata.
3 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
4 Dodirnite zlatnu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će se ukloniti iz favorita.

Stvaranje grupe

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kontakti** kako biste otvorili kontakte.
2 Dodirnite karticu **Grupe**, a zatim dodirnite **tipku izbornika** i odaberite **Nova grupa**.
3 Unesite naziv za novu grupu. Grupi možete postaviti i melodiju zvona.
4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Poruke

Vaš telefon kombinira tekstne i multimedijske poruke u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Pregled razgovora

Poruke razmijenjene s drugim korisnikom prikazuju se kronološki kako biste imali praktičan pregled razgovora.

Slanje poruke

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Poruke**, a zatim dodirnite **Sastavi** kako biste sastavili novu poruku.
2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati još kontakata.
3 Dodirnite polje za tekst i počnite unositi poruku.
4 Dodirnite **tipku izbornika** kako biste otvorili izbornik opcija. Odaberite neku od dostupnih opcija.
5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji.**

Upozorenje! Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja tekstnih poruka i jeziku kojim je poruka pisana.

Upozorenje! Dodajete li tekstnoj poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u multimedijsku poruku i naplatiti u skladu s vašom tarifom.

NAPOMENA: Kada primite tekstnu poruku tijekom poziva, dobit ćete zvučnu obavijest.

Korištenje smiješaka

Unesite živost u svoje poruke pomoću smiješaka.

Prilikom unosa nove poruke dodirnite **tipku izbornika** ☰, a zatim dodirnite **Umetni smješka**.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka na telefonu unaprijed su određene, tako da poruke možete slati odmah. Postavke možete promijeniti po vlastitim željama.

- Na početnom zaslonu dodirnite **Poruke** > **tipka izbornika** ☰ > **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju E-pošta, otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak dodavanja drugog računa e-pošte:

- Otvorite aplikaciju **E-pošta** i dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke** > .

Postupak promjene postavki računa e-pošte:

- Otvorite aplikaciju **E-pošta** i dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke** > **Opće postavke.**

Postupak brisanja računa e-pošte:

- Otvorite aplikaciju **E-pošta** i dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke** > dodirnite > dodirnite račun koji želite izbrisati > **Obriši** > odaberite **Da**.

Rad s mapama računa

Otvorite aplikaciju **E-pošta** i dodirnite **tipku izbornika** i odaberite **Mape**. Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

1 U aplikaciji E-pošta dodirnite **Napiši** .
2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
3 Dodirnite **tipku izbornika** kako biste dodali polje Kopija / Skrivena kopija i dodirnite **Umetni** kako biste umetnuli datoteke, ako je potrebno.
4 Unesite predmet i poruku
5 Dodirnite **Šalji** kako biste poslali poruku.
Ako niste povezani s mrežom, na primjer, ako radite u načinu rada u avionu, poruke koje šaljete spremit će se u mapu Odlazne dok se ponovno ne povežete s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik se prikazuje na zaslonu Računi.

SAVJET! Nakon što u ulazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom. Ako više ne želite primati obavijesti, dodirnite obavijest za e-poštu.

Fotoaparat

Želite li otvoriti aplikaciju Fotoaparat, dodirnite **Fotoaparat** na početnom zaslonu.

Osnovne informacije o tražilu

1. **Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
2. **Okidač govorom** – Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG.
3. **Efekt vremenske zamke** – ovu ikonu dodirnite kako biste uhvatili onaj trenutak prije pritiska okidača.
4. **Način snimanja** – odaberite opciju **Normalno**, **HDR**, **Panorama**, **Kontinuirano snimanje** ili **Retuširanje**.
5. **Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Pročitajte odjeljak **Korištenje naprednih postavki** na sljedećoj stranici.
6. **Način za prebacivanje** – dodirnite i povucite ovu ikonu prema dolje kako biste prešli u način rada za videozapise.
7. **Snimi** – dodirnite kako biste snimili sliku.
8. **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite ⚙ kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite tipku **Natrag** ⇦.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate u tamnom prostoru.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na fotografiju.
	Izoštravanje na određenu točku.
	Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete u memoriju moći spremiti manje fotografija.
SCENE	Pronalaženje postavki boje i svjetla prikladnih za trenutno okruženje.
ISO	ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
WB	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Primjenjuje umjetnički efekt na slike.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdjegod da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti. **NAPOMENA:** Funkcija je dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS.
	Odabir zvuka okidača.
	Postavite lokaciju pohrane svojih slika. Odaberite između opcija Memorija telefona i SD kartica.

SAVJET!

- Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Brzo snimanje fotografije

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
3 U sredini zaslona tražila prikazat će se okvir za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
4 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
5 Dodirnite za snimanje fotografije.

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije.

	Dodirnite kako biste fotografiju podijelili putem funkcije **SmartShare**.
	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje fotografije.

SAVJET! Ako imate račun društvene mreže i postavili ste ga na telefonu, svoje fotografije možete podijeliti sa zajednicom te društvene mreže.

Dodirnite tipku izbornika kako biste otvorili sve napredne opcije.

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **kontakt fotografiju, pozadinu početnog zaslona** ili **pozadinu zaslona zaključavanja**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili na drugo mjesto.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Preimenuj – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Zakreni ulijevo/udesno – okretanje ulijevo ili udesno.

Izrez – izrez fotografije. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje za izrezivanje.

Uredi – pregledavanje i uređivanje fotografije.

	Primjenjuje svjetlosni efekt na fotografiju.
FX	Primjenjuje umjetnički efekt na fotografije.
	Primjenjuje efekte boje na fotografije.

	Primjenjuje dodatne opcije na vaše telefone.

Dijaprojekcija – automatski slijedni prikaz slika u trenutnoj mapi.
Detalji – prikaz dodatnih informacija o sadržaju.

Pregledavanje spremljenih fotografija

Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada za fotografiranje. Samo dodirnite pregled slike pri dnu zaslona i prikazat će se Galerija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

1. **Promijeni kameru** – prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
2. **Veličina video zapisa** – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji snimate (u pikselima).
3. **"Live" efekt** – "Live" efekt prikazuje razne vizualne efekte tijekom snimanja videozapisa.
4. **Bljeskalica** – omogućuje uključivanje bljeskalice kada snimate videozapis u tamnim uvjetima.
5. **Postavke** – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Pročitajte odjeljak **Korištenje naprednih postavki** na sljedećoj stranici.
6. **Način rada za fotografiranje** – dodirnite ovu ikonu i pomaknite je prema gore za prelazak na način rada za fotografiranje.
7. **Snimi** – dodirnite kako biste započeli snimanje videozapisa.
8. **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

SAVJET! Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.

Video kamera

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite kako biste otvorili napredne opcije.

	Dodirnite ako želite promijeniti izbornik tražila.
	Definiranje i kontrola količine sunčeve svjetlosti koja dolazi na videozapis.
WB	Poboljšava kvalitetu boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona.
	Postavite lokaciju pohrane svojih slika. Odaberite između opcija Memorija telefona i SD kartica.

Brzo snimanje videozapisa

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat** i dodirnite gumb **Način rada za snimanje videozapisa**.
2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.
3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
4 Za početak snimanja jednom dodirnite .
5 Prikazat će se mjerač vremena koji prikazuje duljinu videozapisa.
6 Za prekid snimanja na zaslonu dodirnite .

NAPOMENA: Dodirnite na zaslonu za snimanje fotografije za vrijeme snimanja.

Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa.

	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije **SmartShare**.
	Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
	Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje videozapisa.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

1 U tražilu dodirnite pregled slike pri dnu zaslona.
2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
3 Dodirnite videozapis kako bi se automatski počeo reproducirati.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje jakosti zvuka videozapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Funkcije značajke LG Unique

QuickMemo

Funkcija **QuickMemo** omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona.
Pomoću funkcije QuickMemo možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.

1 Pristupite značajci QuickMemo, povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite .

2 Odaberite željenu opciju **Vrsta olovke**, **Boja** i **Brisač**. Zatim stvorite bilješku.

3 Dodirnite u izborniku Uređivanje i odaberite kako biste spremili bilješku. Za izlaz iz funkcije QuickMemo dodirnite tipku **Natrag** .

NAPOMENA:

- Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.
- Funkciji **QuickMemo** možete pristupiti i tako da brzo pritisnete brzu tipku. (Ako je zadana aplikacija **QuickMemo**.)

Upotreba opcija QuickMemo

Opcije brzog izbornika možete jednostavno koristiti tijekom upotrebe funkcije QuickMemo.

	Dodirnite kako biste trenutni podsjetnik zadržali na zaslonu tijekom korištenja telefona.
	Odaberite želite li koristiti pozadinski zaslon.
	Omogućuje poništavanje i vraćanje prethodnih akcija.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Dodirnite kako biste svoj podsjetnik poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Spremanje bilješke u značajku **Galerija**.

Pregled spremljene QuickMemo stavke

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Galerija**, a zatim odaberite album **QuickMemo**.

QuickRemote

QuickRemote pretvara telefon u univerzalni daljinski upravljač za kućni televizor, DVD ili Blu-ray reproduktor.

NAPOMENA: QuickRemote možda nije dostupan na nekim uređajima i područjima.

Postupak otvaranja aplikacije QuickRemote i postavljanje daljinskih upravljača

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **QuickRemote** .

2 Dodirnite Dnevni boravak kako biste odabrali vrstu prostorije i dodirnite za dodavanje uređaja.

3 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslonu.

NAPOMENA: QuickRemote funkcionira na isti način kao i infracrveni (IC) signali standardnog daljinskog upravljača. Prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor na gornjoj strani telefona. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

Korištenje funkcije QuickRemote

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **QuickRemote** kako biste otvorili traku QuickRemote sa svim postavljenim daljinskim upravljačima.
2 Odaberite željeni daljinski upravljač tako da dodirnete njegovu vrstu/naziv pri vrhu trake QuickRemote.
3 Dodirnite gumbe na prikazanom daljinskom upravljaču.

NAPOMENA: Prilikom dodavanja daljinskog upravljača za televizor, QuickRemote može koristiti gumb UNOS za konfiguriranje odgovarajućeg daljinskog upravljača. Prilikom konfiguriranja gumba UNOS može se promijeniti ulazni izvor televizora. Kako biste vratili ulazni izvor televizora, nekoliko puta dodirnite gumb UNOS na daljinskom upravljaču QuickRemote (ovisno o broju uređaja povezanih s televizorom).

Opcije funkcije QuickRemote

Za pristup izborniku s opcijama funkcije QuickRemote dodirnite **tipku izbornika** (na traci s prednjim gumbima osjetljivim na dodir) kako biste odabrali željenu opciju.

NAPOMENA: Ako pritisnete bilo koji gumb QuickRemote dok svira pozadinska glazba, zvuk će se isključiti na jednu sekundu.

Zumiranje uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

Tijekom reprodukcije videozapisa, možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

NAPOMENA:

- Kada ste u načinu rada za reprodukciju videozapisa, povucite zaslon prema gore ili dolje kako biste podesili svjetlinu zaslona.
- Kada ste u načinu rada za reprodukciju videozapisa, povucite zaslon ulijevo ili udesno kako biste premotali unatrag ili unaprijed.

NAPOMENA: Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

QSlide

Funkcija **QSlide** omogućava podjelu zaslona telefona radi jednostavnog izvršavanja više zadataka.

1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Povucite kako biste prilagodili vidljivost.
3		Dodirnite kako biste zatvorili funkciju QSlide.

NAPOMENA: Funkciju QSlide istodobno možete koristiti u najviše dva prozora.

1 Otvorite prozor s obavijestima i dodirnite željenu aplikaciju u odjeljku **QSlide aplikacije**.
ILI
Dok koristite aplikaciju koja podržava QSlide dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na zaslonu.

2 Povucite kako biste prilagodili razinu prozirnosti.

QuickTranslator

Fotoaparat pametnog telefona jednostavno usmjerite na rečenicu napisanu na jeziku koji ne razumijete. Možete dobiti prijevod u stvarnom vremenu u svakom trenutku, gdje god se nalazili.

Google Play Store u ponudi ima i dodatne rječnike za offline prevođenje.

1. Originalni jezik
2. Odredišni jezik
3. Prijevod riječi
4. Prijevod rečenice
5. Prijevod odlomka
6. Bljeskanje

1 Dodirnite [≡] > karticu **Aplikacije** > **QuickTranslator**.
2 Dodirnite **Riječ**, **Linija** ili **Odlomak**.
3 Dodirnite i odaberite željeni jezik.
4 Telefon usmjerite prema segmentu za koji vas zanima prijevod i držite ga tako nekoliko sekundi.

NAPOMENA: Besplatan je samo jedan rječnik. Dodatni rječnici su na prodaju. S popisa u nastavku odaberite rječnik koji želite instalirati kao dodatni rječnik.

NAPOMENA: Uspješnost prepoznavanja teksta ovisi o njegovoj veličini, fontu, boji, osvjetljenju i kutu pod kojim se slova nalaze.

VuTalk

Funkciju Vutalk koristite za stvaranje sadržaja prijenosnog računala pomoću značajki interaktivnog rukopisa u stvarnom vremenu i dijeljenih emocionalnih razgovora.

NAPOMENA:

- Dodatni troškovi mogu se naplatiti za podatkovne usluge prilikom upotrebe funkcije VuTalk.
- Povežite uređaj s prethodno učitanom aplikacijom VuTalk kako biste mogli koristiti aplikaciju VuTalk.
- Aplikaciju VuTalk možete koristiti samo prilikom priključivanja podatkovne mreže i za vrijeme trajanja poziva.
- Zaslon bi se mogao zaključati ako određeno vrijeme ništa ne unesete.

Registracija aplikacije VuTalk

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Kontakti** .

2 Dodirnite kako biste prihvatili uvjete korištenja.

- Nakon registracije usluge VuTalk možete je postaviti dodirom tipke .
- Uslugu VuTalk možete registrirati i dodirom tipke na zaslonu poziva.

Zaslon Kontakti

Korištenje funkcije VuTalk

1 Odaberite Korisnik usluge VuTalk iz kontakata.
- Ako dodirnete , možete prikazati samo korisnika usluge VuTalk.

2 Dodirnite na zaslonu s pojedinostima kontakta.

Zaslon s pojedinostima kontakta

Pokrenite VuTalk

- Dodirnite za umetanje slike, fotografije, mjesta ili naljepnice.

3 Dodirnite ili kako biste zatvorili značajku VuTalk.
- VuTalk sprema sadržaj s prijenosnog računala prilikom zatvaranja značajke VuTalk.
- Dodirnite kako biste zatvorili značajku VuTalk jer je značajka Vutalk i dalje pokrenuta kada se zaslon promijeni na početni zaslon pomoću tipke Doma.

Multimedija

Galerija

Multimedijske podatke možete pohranjivati na internoj memoriji radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Galerija** .
Pomoću značajke Galerija možete upravljati svim svojim slikama i videozapisima i dijeliti ih.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimite li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu kako biste je otvorili.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali. Ponovno dvaput dodirnite za povratak na prikaz preko cijelog zaslona.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Skupite prstima za smanjenje zuma.

Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis i dodirnite kako biste ga reproducirali.

Opcije pregleda fotografija i videozapisa

Tijekom pregledavanja fotografije ili videozapisa dodirnite **tipku izbornika** i koristite napredne opcije uređivanja.

Brisanje slika i videozapisa

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite i odaberite fotografije i videozapise koje želite izbrisati, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije ili videozapisa dodirnite .

Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **tipku izbornika** > **Postavi sliku kao** i odaberite **Kontakt fotografija, Početni zaslon** ili **Pozadina zaslona zaključavanja**.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Video zapisi

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa. Za pristup video playeru na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Videozapisi** .

Reprodukcija videozapisa

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Videozapisi**.
2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje videozapisa.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije videozapisa.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
	Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.
	Dodirnite za pristup značajci QSlide i prikaz videozapisa u malom prozoru.
	Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite za zaključavanje prozora.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.
Dodirnite i držite videozapis na popisu za pristup sljedećim opcijama: **Dijeli**, **Skrati**, **Izbriši** i **Pojedinosti**.

Glazba

Vaš telefon ima glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Glazba**.

Multimedija

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)

1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
3 Nakon prijenosa datoteka povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB spojen** > **Samo punjenje**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcija pjesme

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Glazba**.
2 Dodirnite karticu **Pjesme**.
3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite kako biste datoteke pronašli putem web-mjesta YouTube
	Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.
	Dodirnite za postavljanje nasumične reprodukcije pjesama
	Dodirnite za postavljanje načina rada s ponavljanjem
	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe
	Dodirnite za pauziranje reprodukcije

	Dodirnite za nastavak reprodukcije
	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu pjesama
	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu
	Dodirnite za postavljanje trenutne pjesme kao favorita
	Dodirnite za prikaz aktivnog popisa pjesama
	Dodirnite za postavljanje zvučnog efekta.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu za pristup sljedećim opcijama: **Pokreni**, **Dodaj na popis**, **Dijeli, Postavi za melodiju, Izbriši, Pojedinosti** i **Traži**.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima.

Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.

U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Alarm/Sat** > .
2 Postavite željeno vrijeme alarma.
3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma, Glasnoća alarma, Automatsko pokretanje aplikacije, Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**.
4 Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Za promjenu postavki alarma na zaslonu s popisom alarma dodirnite **tipku izbornika** i odaberite **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Kalkulator** .
2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
3 Za jednostavne izračune dodirnite funkciju koju želite izvršiti (+ , − , × ili ÷), a zatim = .
4 Za složenije izračune dodirnite **tipku izbornika**, odaberite **Napredni panel**, a zatim odaberite željenu funkciju.
5 Za pregled prethodnih izračuna dodirnite .

Dodavanje događaja u kalendar

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Kalendar** .
2 Dodirnite March 2013 za promjenu prikaza kalendara (Dan, Tjedan, Mjesec, Raspored).
3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
4 Dodirnite polje **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.

5 Dodirnite polje **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
6 Želite li događaju dodati bilješku, dodirnite polje **Opis** i unesite pojedinosti.
7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
8 Dodirnite **Spremi** za spremanje svih događaja u kalendar.

Upravljanje datotekama

Aplikacija **Upravljanje datotekama** omogućuje upravljanje datotekama u unutarnjoj/vanjskoj memoriji.

Postupak otvaranja aplikacije Upravljanje datotekama

- Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Upravljanje datotekama**

Opcije aplikacije Upravljanje datotekama

- : omogućuje stvaranje nove mape.
- : omogućuje premještanje datoteka i mapa u drugu mapu.
- : omogućuje brisanje datoteka i mapa.
- : omogućuje pretraživanje datoteka.

Dodirnite **tipku izbornika** za pristup sljedećim opcijama.

- **Poredaj po:** sortiranje datoteka i mapa po nazivu, veličini, datumu i vrsti.
- **Prikaz prema:** promjena načina prikaza u Popis ili Mreža.
- **Kopiraj:** kopiranje datoteka i mapa i lijepljenje na drugu lokaciju.
- **Dijeli:** dijeljenje datoteka i mapa s ostalima.
- **Pošalji:** slanje datoteka u mrežnu memoriju.
- **Sažmi:** sažimanje datoteka i mapa u .zip datoteku.
- **Izlaz:** izlaz iz aplikacije.

Organizator aplikacija

Programima možete upravljati pomoću aplikacije Organizator aplikacija.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Organizator aplikacija** .
2 **Organizator aplikacija** prikazuje popis instaliranih aplikacija zajedno s njihovom veličinom i verzijom.
3 Dodirnite **Deinstaliraj** za deinstalaciju aplikacije, a zatim dodirnite **U redu** kako biste potvrdili.

Postavke aplikacije Organizator aplikacija

Za podešavanje postavki aplikacije Organizator aplikacija dodirnite **tipku izbornika** i odaberite **Postavke**. Dostupne su sljedeće postavke.

- **Period obavijesti o ažuriranju:** postavljanje perioda obavijesti za ažuriranja aplikacija.
- **Auto. ažuriranje aplikacije:** automatsko ažuriranje aplikacija ako je dostupno.
- **Ažuriranje samo preko Wi-Fija:** ažuriranje aplikacija samo putem Wi-Fi mreže.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Organizator aplikacija **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Snimanje glasa** .
2 Dodirnite za pokretanje snimanja.
3 Dodirnite za prekid snimanja.
4 Dodirnite za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite za pristup popisu zapisa. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na .
2 Odaberite jedan od dostupnih načina dijeljenja.

Upravitelj zadacima

Upravitelj zadacima omogućuje vam da upravljate svojim aplikacijama. Jednostavno možete provjeriti broj aplikacija koje su trenutno pokrenute te isključiti određene aplikacije.

Opcije aplikacije Upravitelj zadacima

- Dodirnite **Zaustavi** kako biste zaustavili pojedinačne aplikacije.
- Dodirnite **Zaustavi sve** kako biste zaustavili sve trenutno pokrenute aplikacije.
- Dodirnite **tipku izbornika** za pristup opcijama Pomoć, Poredaj po i Postavke.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućava praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući Word, Excel i PowerPoint datoteke.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Polaris Viewer 4** .

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem preglednika Polaris Viewer 4, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

FileShare

Ova značajka omogućuje dijeljenje datoteka s telefona.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **FileShare** .
2 Odaberite koje vrste sadržaja želite dijeliti. Odaberite **Slike**, **Videozapisi**, **Glazba** i **Dokumenti**.
3 Dodirnite **Pošalji datoteku** u gornjem desnom kutu zaslona, a zatim označite datoteke koje želite dijeliti.
4 Dodirnite **Pošalji** pri dnu zaslona kako biste započeli traženje dostupnih uređaja, a zatim odaberite željeni uređaj s popisa.
5 Dodirnite **Šalji** pri dnu zaslona kako biste odabrani uređaj koristili za slanje datoteka.

LG Arhiviranje

Informacije o arhiviranju i vraćanju podataka pametnog telefona

Preporučljivo je redovito stvarati i spremati sigurnosne kopije na internu memoriju, posebice prije ažuriranja softvera. Zadržite li arhivu u memoriji, moći ćete vratiti podatke s pametnog telefona u slučaju njegove krađe, gubitka ili oštećenja.

Ovu aplikaciju LG Arhiviranje podržavaju LG pametni telefoni, ostale verzije softvera i operacijskog sustava. Zahvaljujući tome, ako kupite novi LG pametni telefon, moći ćete prebaciti podatke sa starog telefona na novi.

Ako je aplikacija Arhiviranje unaprijed učitana na pametni telefon, možete arhivirati i vratiti većinu podataka pametnog telefona, uključujući preuzete i unaprijed instalirane aplikacije, knjižne oznake, unose u kalendar, prethodne pozive, kontakte, postavke početnog zaslona, poruke i postavke sustava. Možete i:

- ručno arhivirati podatke s pametnog telefona putem aplikacije LG Arhiviranje,

- zakazati automatsko arhiviranje podataka s pametnog telefona,
- vratiti podatke na pametni telefon.

NAPOMENA: Napominjemo kako funkcija za arhiviranje ne podržava arhiviranje korisničkih i multimedijskih podataka (slika/videozapisa/glazbe). Te datoteke kopirajte putem opcije Sinkronizacija medija (MTP). Telefon priključite na računalo pomoću USB kabela i dodirnite Sinkronizacija medija (MTP).

Upozorenje! Kako biste spriječili neočekivana isključivanja uređaja tijekom postupaka arhiviranja ili ponovnog učitavanja do kojih bi moglo doći uslijed pražnjenja baterije, bateriju obavezno napunite.

LG Arhiviranje podataka pametnog telefona

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **LG Arhiviranje** > **Ručno arhiviranje** > **Unutarnja pohrana** ili **SD kartica**.
2 Dodirnite **Nova arhiva**, unesite naziv za arhivsku datoteku i odaberite **Dalje**.
3 Potvrdite okvir pored stavke koju želite arhivirati i odaberite **LG Arhiviranje** za arhiviranje.
4 Nakon dovršetka arhiviranja svih odabranih datoteka, prikazat će se poruka **Arhiviranje dovršeno**.

Unos automatskih sigurnosnih kopiranja u kalendar

Osim toga, možete i programirati automatsko arhiviranje podataka za podatke na pametnom telefonu sukladno postavkama rasporeda. Provedite korake u nastavku:

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **LG Arhiviranje** > **Automatsko arhiviranje**.
2 Na zaslonu Lokacija arhive dodirnite **Unutarnja pohrana** ili **SD kartica**.
3 Unesite naziv za arhivsku datoteku i odaberite **Dalje**.
4 Označite potvrdni okvir pored podataka koje želite arhivirati i odaberite **Dalje**.

Vraćanje podataka pametnog telefona

NAPOMENA: Prije vraćanja arhivske datoteke sve datoteke spremljene na pametnom telefonu izbrisat će se.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **LG Arhiviranje** > **Vrati**.
2 Na zaslonu **Povrati** odaberite arhivsku datoteku koja sadrži podatke koje želite učitati.
3 Odaberite potvrdni okvir pored stavke koju želite učitati i odaberite **Povrati** kako biste je učitali na telefon.

NAPOMENA: Napominjemo kako će sadržaj arhivske datoteke prebrisati podatke na telefonu.

4 Ako je arhivska datoteka šifrirana, unesite lozinku pomoću koje ste je šifrirali.
5 Nakon dovršetka učitavanja svih odabranih datoteka, telefon će se automatski ponovno pokrenuti.

NAPOMENA: Možete odabrati opciju Aktiviraj enkripciju kako biste arhivske datoteke šifrirali radi dodatne zaštite.

Dodirnite na zaslonu **LG Arhiviranje** i unesite lozinku i izraz za pomoć u slučaju da je zaboravite. Nakon što postavite lozinku, morat ćete je unijeti kod svakog arhiviranja/obnavljanja.

Google+

Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Google+**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glasovna pretraga

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

1 Na početnom zaslonu odaberite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Snimanje glasa**.

2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Recite sada**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzimanja

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Preuzeto**.

Web

Internet

Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Povezivanje s ovim uslugama i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Internet** .

Upotreba alatne trake za web

Dodirnite i zadržite alatnu traku za web i prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke **Natrag** kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup knjižnim oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za web-adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Otvaranje stranice

- Kako biste otvorili novu stranicu, dodirnite na alatnoj traci preglednika.
- Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite 2, pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je vidjeli.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za web-adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

- Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite **tipku izbornika** > **Spremi u knjižne oznake**. Unesite željene informacije i dodirnite **U redu**.
- Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite na alatnoj traci preglednika i odaberite je.

Prethodno

Dodirnite na alatnoj traci preglednika i odaberite karticu **Prethodne stranice** kako biste otvorili web-stranicu s popisa nedavno posjećenih web-stranica. Kako biste izbrisali prethodne stranice, dodirnite **tipku izbornika** > **Očisti cijelu povijest**.

Korištenje funkcije QSlide

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije.

Tijekom pregleda sadržaja u pregledniku dodirnite . Nakon toga možete pretraživati ostale informacije na telefonu. Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite . Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite .

Web

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice. Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > kartica **Aplikacije** > **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za web-adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

- Za prijelaz na novu stranicu dodirnite > **Nova kartica**.
- Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom. Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **tipku izbornika** > **Drugi uređaji**. Morate biti prijavljeni na isti Google račun na svim uređajima. Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Pregled knjižnih oznaka

Kako biste dodali knjižne oznake, dodirnite **tipku izbornika** > .

Postavke

Pristup izborniku Postavke

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Aplikacije** > **Postavke** .
ILI
Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** > **Postavke sustava**.
2 Odaberite kategoriju postavki i zatim odaberite opciju.

WIRELESS & MREŽE

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu
Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.
MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **Postavke** > **Wi-Fi** > **Tipka izbornika** > **Napredno** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.
Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.
Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po

završetku poziva.

Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

Skočni prozor za dolazni poziv - prikaz skočnog prozora za dolazni poziv tijekom korištenja fotoaparata i videozapisa.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Odbacite pozive od**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Gornja tipka prekida poziv - prekid poziva pritiskom na tipku za napajanje/ zaključavanje umjesto pritiska na gumb Kraj na zaslonu.

Slušna pomagala – kvačica omogućuje kompatibilnost sa slušnim pomagalima.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući Posljednji poziv, Sve pozive, Birane brojeve i Primljene pozive.

Jasnoća glasa – poboljšanje kvalitete zvuka u bučnom okruženju.

Dodatne postavke poziva – omogućava promjenu sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Dijeli i spoji >

Omogućuje dijeljenje mapa s drugim uređajima putem bežične veze.

NFC– NFC (komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između dva uređaja kada su na međusobnoj udaljenosti od nekoliko inča. Ako omogućite NFC na telefonu, telefon može izmijeniti podatke s drugim uređajima koji podržavaju NFC ili pročitati informacije pametnih

oznaka s postera, naljepnica i drugih proizvoda.

Android Beam – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi. Na primjer, možete prenositi stranice iz preglednika, videozapise sa servisa YouTube, kontakte, datoteke iz sustava Polaris Office 4 i više od toga. Jednostavno prislonite dva uređaja (obično sa stražnje strane) jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

NAPOMENA: Za aktivaciju funkcije Android Beam potrebno je omogućiti NFC.

Dijeljenje datoteka putem mreže - za dijeljenje datoteka putem mreže potrebna je bežična veza. Provjerite koriste li uređaji istu pristupnu točku (AP, Access Point). Dijeljenje mrežne mape može trošiti više energije baterije.

< Tethering & Mreža >

Zrakoplovni mod - dodirnite prekidač **Zrakoplovni mod** OFF ON za uključivanje ili isključivanje. Aktiviranjem načina rada u avionu onemogućuju se sve bežične veze.

Prijenosni Wi-Fi hotspot – pametni telefon možete koristiti za omogućivanje širokopojasne veze za najviše 8 drugih uređaja. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu.

Bluetooth tethering – Bluetooth tethering omogućuje korištenje pametnog telefona za mobilnu širokopojasnu vezu.

Pomoć – dodirnite za prikaz informacija o funkcijama prijenosnog Wi-Fi hotspota i Bluetooth tetheringa.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremište vjerodajnica.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

UREĐAJ

< Zvuk >

Mod bez zvuka - dodirnite **prekidač za mod bez zvuka** OFF ON kako biste omogućili ovu funkciju. Dodirnite **Vrijeme mirovanja** kako biste otvorili zaslon za postavljanje dana i vremena za automatsko isključivanje svih zvukova osim alarma i medija.

Profil zvona – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – možete upravljati glasnoćom zvuka zvona telefona, zvukova obavijesti, dodira i sustava, glazbe, videozapisa, igara i ostalih medija.

Zvuk zvona s vibracijom – povratna vibracija za pozive i obavijesti.

Zvuk zvona telefona – omogućuje postavljanje zadanog tona za dolazne pozive.

Zvukovi obavijesti – omogućava postavljanje zadanog tona zvona za obavijesti.

Nježna vibracija – postupno pojačavanje vibracije na odabranu jačinu.

Jačina vibracije – postavljanje jačine vibracije za pozive i obavijesti.

Vibracija dolaznog poziva **– odabir vrste vibracije za dolazne pozive.**

Tonovi tipkovnice za biranje – omogućuje postavljanje zvuka kod korištenja tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – omogućava postavljanje zvuka kod dodira gumba, ikona i ostalih stavki na zaslonu koje reagiraju na dodir.

Zvuk zaključavanja zaslona – omogućava postavljanje zvuka kod otključavanja i zaključavanja zaslona.

Vibrira na dodir – omogućava postavljanje povratne vibracije nakon dodira zaslona telefona.

< Zaslon >

Osvjetljenje - podešavanje osvjetljenja zaslona.

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje isteka vremena za zaslon.

Orijentacija – automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

Vrsta slova – promjena vrste fonta.

Veličina fonta – promjena veličine prikaza fonta.
Pametni zaslon – zaslon ostaje uključen kad telefon prepozna da gledate u njega.
Svjetlo prednjih dodirnih tipki – postavljanje vremena osvjetljenja prednje tipke.
Stavke LED svjetla gumba HOME – stanje LED indikatora gumba za početni zaslon ovisi o vašim odabirima.
Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< Početni zaslon >

Tema - postavljanje teme na zaslonu uređaja.
Efekt zaslona - postavljanje efekta koji prilikom povlačenja prstom mijenja zaslone.
Pozadina - postavljanje pozadine na početnom zaslonu.
Kružna izmjena zaslona - označite za postavljanje početnog zaslona na trajno kružno kretanje kako se ne biste trebali vraćati u suprotnom smjeru kada dođete do kraja.
Samo uspravni prikaz - označite kako bi se početni zaslon uvijek prikazivao u uspravnom prikazu.
Arhiva i obnavljanje radne površine - omogućuje arhiviranje i obnavljanje konfiguracija aplikacija i widgeta i tema.

< Zaključani zaslon >

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Odaberite **Ništa, Povuci, Otključavanje prikazom lica, Uzorak, PIN** ili **Lozinka**.
Pozadina – odabir pozadine za zaključani zaslon iz izbornika Galerija ili Galerija pozadina.
Sat i prečaci – prilagodite satove i prečace na zaključanom zaslonu.
Zaslonski efekt – odabir zaslonskog efekta.
Informacije o vlasniku – prikazuje informacije o vlasniku na zaključanom zaslonu.
Vrijeme zaključavanja – postavljanje vremena zaključavanja nakon isteka zaslona.
Trenutno zaključavanje gumba napajanja – postavljanje zaključavanja zaslona nakon

pritiska gumba za uključivanje/isključivanje.

Vibrira na dodir – omogućava postavljanje povratne vibracije za dodir zaslona telefona.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA - prikazuje ukupnu količinu prostora u memoriji telefona i popis s prikazom koje vrste podataka koriste prostor.

SD KARTICA - ukupna količina prostora u memoriji na microSD kartici.

Uključivanje/isključivanje SD kartice - uključivanje i isključivanje microSD kartice iz telefona kako biste mogli pristupiti podacima na njoj, formatirati je ili je sigurno izvaditi. Ova postavka nije aktivna ako nema instalirane microSD kartice, ako ste je već isključili ili ako ste microSD karticu uključili u računalo.

Brisanje SD kartice – opcija za trajno brisanje svega što se nalazi na microSD kartici i priprema za korištenje s telefonom.

< Baterija >

PODACI O BATERIJI

Prikaz koliko se energije baterije koristi za aktivnosti na uređaju. Razina napunjenosti baterije prikazuje se u postocima. Prikazuje se i preostalo vrijeme korištenja.

Postotak baterije: prikaz postotka baterije na statusnoj traci.

UŠTEDA ENERGIJE

Ušteda energije Upravljanje baterijom radi uštede energije. Dodirnite prekidač OFF ON za uključivanje ove značajke. Dodirnite **Ušteda energije** za sljedeće opcije.

UKLJUČITE UŠTEDU ENERGIJE

Uključite uštedu energije – odaberite na kojoj razini želite da se ušteda energije uključi.

STAVKE UŠTEDE ENERGIJE

Označite svaku značajku za isključivanje ili podešavanje ako je baterija pri kraju.

- **Automatska sinkronizacija**: isključivanje automatske sinkronizacije.
- **Wi-Fi** – isključivanje Wi-Fi veze ako nema prijenosa podataka.
- **Bluetooth**: isključivanje Bluetooth veze ako nije uspostavljena.

- **Vibrira na dodir**: isključuje povratne informacije za dodir zaslona.
- **Osvjetljenje**: – podešavanje osvijetljenosti zaslona.
- **Vrijeme gašenja zaslona**: podešavanje vremena isključivanja zaslona.
- **Svjetlo prednjih dodirnih tipki**: podešavanje isključivanja svjetla prednjih tipki.
- **Stavke LED svjetla gumba HOME**: isključivanje LED svjetla gumba Home ako telefon nije povezan.

Savjeti za uštedu energije – dodirnite za pokretanje prikaza savjeta za uštedu energije.

< Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

OSOBNO

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štedi se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Pristup lokaciji >

Pristup mojoj lokaciji – omogućuje aplikacijama koje su tražile vaše dopuštenje da koriste informacije o lokaciji.

GPS sateliti – omogućuje aplikacijama koje koriste GPS satelite da odrede vašu lokaciju uz točnost na razini ulice.

Lokacija putem Wi-Fi i mobilne mreže – dozvolite da aplikacije koriste Google usluge lociranja kako bi brže odredile vašu lokaciju. Anonimni podaci o lokaciji će se prikupiti i poslati na Google.

< Sigurnost >

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja Micro SIM kartice ili promjena PIN-a Micro SIM kartice.

Vidljiv unos lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.
Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.
Nepoznati izvori – omogućuje instaliranje aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.
Pouzdane vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.
Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.
Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i obnavljanje >

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.
Račun arhive – postavljanje računa na koji želite arhivirati podatke.
Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.
Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

SUSTAV

< Brza tipka >

Brza tipka – odaberite aplikacije kojima želite omogućiti brz pristup putem brze tipke. Dodirnite **prečac** i željenu aplikaciju kako biste promijenili brzu tipku.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

Napomena: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

USLUGE

- **TalkBack:** omogućuje postavljanje funkcije Talkback koja pomaže osobama s oštećenim vidom pružanjem govornih povratnih informacija. Dodirnite prekidač **TalkBack** OFF ON u desnom gornjem kutu zaslona za uključivanje. Dodirnite **POSTAVKE** pri dnu zaslona za podešavanje postavki značajke TalkBack.

VID

- **Instalirajte internetske skripte:** omogućuje (ili onemogućuje) instaliranje internetskih skripti.
- **Veliki tekst:** označite kako biste povećali veličinu teksta.
- **Zamijeni boju:** označite za zamjenu boja.
- **Nijanse:** postavljanje zaslona na nijanse crne boje.

SLUH

- **Mono zvuk:** označite kako bi se zvuk slušalice slao na desni i lijevi kanal.

FIZIČKE I MOTORNE

- **Odgoda za dodirni i drži:** postavljanje odgode za dodir i držanje (kratko, srednje ili dugo).
- **Pomoćni dodir:** pritisnite prekidač OFF ON za uključivanje i isključivanje. Pomoćni dodir može zamijeniti sve hardverske tipke.

SUSTAV

- **Orijentacija:** označite kako biste omogućili okretanje zaslona ovisno o orijentaciji uređaja (portret ili pejzaž).
- **Govorne lozinke:** označite kako biste mogli izgovoriti lozinke za prijavu (umjesto da

ih upisujete).

- **Gornja tipka prekida poziv:** označite kako biste govorni poziv mogli završiti pritiskom na tipku **za napajanje/zaključavanje** ▯. Kada je ova opcija omogućena, pritiskom na **tipku za napajanje/zaključavanje** ▯ tijekom poziva ne zaključava se zaslon.
- **Jednostavni pristup:** omogućuje odabir jednostavnog pristupa.
- **Izlaz za pretvorbu teksta u govor:** izlaz za pretvorbu teksta u govor omogućuje zvučni izgovor teksta, na primjer, sadržaja tekstne poruke i ID-ja pozivatelja.

< PC veza >

Vrsta USB veze – postavljanje željenog načina koji želite koristiti kao zadani prilikom povezivanja s računalom. Odaberite **Samo punjenje, Sinkronizacija medija (MTP), USB tethering povezivanje, LG softver,** ili **Fotoaparat (PTP)**.

Pitaj pri povezivanju – zahtjev za USB povezivanjem prilikom priključivanja na računalo.

Pomoć – prikaz informacija o postavkama veze.

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze u postavkama WIRELESS I MREŽE.

On-Screen Phone – označite za primanje zahtjeva za Wi-Fi vezom iz značajke On-Screen Phone.

Pomoć – pomoć za LG softver.

< Opcije programera >

Napominjemo kako bi uključivanje postavki za programera moglo rezultirati nepredvidljivim ponašanjem uređaja. Opcije programera preporučamo isključivo naprednim korisnicima.

Preuzmite izvješće o greškama - time se prikupljaju informacije o trenutnom stanju uređaja koje će se poslati kao poruka e-pošte.

Desktop backup lozinka - postavljanje lozinke za arhiviranje radne površine.

Ostani budan - označite kako biste postavili zaslon tako da se ne isključuje prilikom punjenja.

Zaštićena memorijska (SD) kartica - označite za zaštitu microSD kartice. Kada je microSD kartice zaštićena, aplikacije moraju zatražiti dopuštenje za čitanje podataka iz vanjske memorije.

UKLANJANJE NEPRAVILNOSTI

USB debugging – označite kako biste uključili način uklanjanja nepravilnosti kada je USB kabel spojen.

Dopusti lažne lokacije - označite kako biste uređaj postavili na lažnu lokaciju.

Odaberite aplikaciju za uklanjanje nepravilnosti - omogućuje odabir aplikacije za uklanjanje nepravilnosti.

Čekaj na debugger - označite za čekanje na debugger. Aplikacije kojima su uklonjene nepravilnosti čekaju na debugger prije izvršenja.

UNOS

Prikaži funkcije na dodir – označite za vizualni prikaz kada se zaslon dodirne.

Lokacije pokazivača – označite kako biste podatke dodira učinili vidljivim na zaslonu.

CRTEŽ

Prikaži granice prikaza - označite za prikaz granica isječka, margina itd.

Prikaži ažuriranja prikaza GPU - označite kako biste postavili treperenje određenih prikaza u okviru prozora kad se crta s procesorom GPU.

Prikaži nova stanja zaslona – označite kako biste postavili treperenje određenih područja zaslona nakon njihovog ažuriranja.

Razina animacije prozorčića – omogućuje postavljanje razine animacije prozorčića.

Razina prijelaznog efekta – omogućuje postavljanje razine prijelaznog efekta.

Omjer trajanja animacije - omogućuje postavljanje omjera trajanja animacije.

Deaktiviraj HW preklapanja - označite za korištenje procesora GPU za iscrtavanje zaslona.

Prisilno GPU renderiranje – označite za korištenje 2D hardverskog ubrzavanja u aplikacijama.

NADZIRANJE

Strogi mod aktiviran – označite kako biste postavili treperenje zaslona u slučaju dugog rada aplikacije u glavnoj niti.

Prikaži CPU promet - označite za prekrivanje trenutnog korištenja procesora na zaslonu.

Automatsko završavanje crteža za profilni GPU - označite za mjerenje vremena završavanja crteža u adb shell dumpsys gfxinfo.

Aktiviraj traženje - omogućuje odabir aktivnih traženja.

APLIKACIJE

Ne zadržavaj aktivnosti – označite za prekid svih aktivnosti čim ih korisnik napusti.

Ograničenje pozadinskih procesa - omogućuje postavljanje ograničenja pozadinskih procesa.

Prikaži sve ANR-ove - označite za prikaz dijaloškog okvira kada aplikacije koje se izvode u pozadini ne odgovaraju.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Sustav ažuriranja - omogućuje provjeru ima li ažuriranja softvera za sustav Android i ostalih aktualnih informacija.

Mreža - omogućuje prikaz mreže, vrste mreže i jačine, stanja usluge, statusa roaminga, stanja mobilne mreže i IP adrese.

Identitet telefona - omogućuje prikaz broja modela, telefonski broj, IMEI, IMEI SV i vrijeme rada.

Baterija - omogućuje prikaz statusa baterije, razinu napunjenosti baterije i informacije o korištenju baterije.

Informacije o hardveru - omogućuje prikaz Wi-Fi MAC adrese i Bluetooth adrese.

Informacije o softveru - omogućuje prikaz verzije sustava Android, verzije s osnovnim pojasom, jezgrene verzije, broj serije i verziju softvera.

Podaci o zakonu - omogućuje prikaz licenci za otvoreni kod i pravne informacije tvrtke Google.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ova značajka vam omogućuje ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta te ne morate odlaziti u servisni centar. Više informacija o tome kako koristiti ovu funkciju potražite na: http://www.lg.com
Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što prijeđete na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka telefona novijom verzijom pomoću značajke OTA, pri čemu USB podatkovni kabel nije potreban. Ova značajka dostupna je samo ako i kada LG napravi novu verziju programskih datoteka koje su dostupne za vaš uređaj. Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu:
Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** ☰ > **Postavke sustava** > **O telefonu** > **Informacije o softveru**.
Za ažuriranje softvera telefona na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** ☰ > **Postavke sustava** > **O telefonu** > **Ažuriranje softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje.**

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera telefona

NAPOMENA: Vaši osobni podaci – uključujući informacije o vašem Google računu, svim drugim računima, podatke i postavke sustava i aplikacija, sve preuzete aplikacije i DRM licence – mogli bi se izgubiti za vrijeme ažuriranja softvera telefona. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

DivX HD

O DIVX VIDEOZAPISIMA: DivX® je digitalni video format tvrtke DivX, LLC, podružnice tvrtke Rovi Corporation. Ovo je ovlašteni DivX Certified® uređaj koji je podvrgnut strogim ispitivanjima kako bi se provjerila njegova mogućnost reprodukcije DivX videozapisa. Na web-mjestu divx.com možete pronaći dodatne informacije i softverske alate za konverziju svojih datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEOZAPISIMA NA ZAHTJEV: Ovaj DivX Certified® uređaj mora se registrirati kako bi mogao reproducirati kupljene DivX videozapise na zahtjev (VOD). Kako biste dobili registracijsku šifru, pronađite DivX VOD odjeljak u izborniku za postavljanje uređaja. Dodatne informacije o dovršetku registracije potražite na vod.divx.com.

Ima oznaku DivX Certified® kao uređaj koji može reproducirati DivX® videozapise do visoke rezolucije 720p, uključujući premium sadržaje.

DivX®, DivX Certified® i odgovarajući logotipi zaštitni su znakovi tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se u skladu s licencom.

Napomena: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite http://opensource.lge.com/

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema **(stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).**

Putni punjač

Stereo slušalice

Brzi vodič

Podatkovni kabel

Baterija

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška Micro SIM kartice	U telefonu nema Micro SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li Micro SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li Micro SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u najbližem centru davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova Micro SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Telefon se ne može uključiti	Tipka za napajanje/ zaključavanje prekratko je pritisnuta.	Pritisnite tipku za napajanje/ zaključavanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Nemogućnost primanja/slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpcu ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

БЪЛГАРСКИ

Ръководство за потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2013 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба 5

Важна забележка 15

Запознаване с вашия нов телефон 23

Общ преглед на телефона 23
Инсталиране на Micro-USIM картата и батерията 25
Зареждане на телефона 27
Поставяне на microSD карта 28
Изваждане на microSD картата 29
Форматиране на microSD картата 30
Заключване и отключване на екрана.....30

Вашият начален екран 32

Съвети за сензорния екран.....32
Начален екран 33
Персонализиране на началния екран...34
Връщане към последно използваните приложения.....35
Уведомления 35
Плъзнете надолу, за да видите уведомленията и настройките 36
Бързи настройки.....36
Индикаторни икони в Лентата за състояние 37
Екранна клавиатура 39
Въвеждане на букви с ударение 39

Настройка на профил в Google..... 40

Свързване към мрежи и устройства 41

Wi-Fi.....41
Свързване към Wi-Fi мрежи 41
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа 41
Bluetooth.....42
Предоставяне на Bluetooth връзка 44
Мобилен хотспот.....44
Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare 45
SmartShare 46
NFC 49
Android Beam.....50
Файл в мрежа 50

Повиквания 52

Извършване на повикване.....52
Повикване на контактите 52
Отговаряне и отхвърляне на повикване 53
Регулиране на силата на звука при разговор 53
Извършване на второ повикване 53
Прекратяване на повикване.....54
"Прекратяване на разговор" от the лентата на състоянието.....55
Преглед на вашите регистри повиквания.....55
Настройки на повиквания.....55

Контакти 56

Търсене на контакт 56
Добавяне на нов контакт 56
Предпочитани контакти.....57
Създаване на група 57

Съобщения **58**
Изглед разговори **58**
Изпращане на съобщение **58**
Използване на усмивки **59**
Смяна на настройките за съобщения **59**
Имейл **60**
Управление на имейл акаунт **60**
Работа с папките на акаунтите **61**
Съставяне и изпращане на имейли **61**
Камера **62**
Запознаване с визьора **62**
Използване на разширени настройки **63**
Заснемане на бързаснимка **64**
След като направите снимка **65**
Преглед на записаните снимки **66**
Видеокамера **67**
Запознаване с визьора **67**
Използване на разширени настройки **68**
Записване на бързо видео **68**
След запис на видео **69**
Гледане на записаните видеоклипове **69**
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип **69**
Уникални функции на LG **70**
QuickMemo **70**
Използване на опциите за QuickMemo 71
Преглед на записаната бележка QuickMemo 71
QuickRemote **72**
За да отворите приложението QuickRemote и да зададете вашето/вашите QuickRemote 72
Използване на QuickRemote 73
Опции на QuickRemote 73
Мащабиране на живо **74**
QSlide **75**
QuickTranslator **76**
VuTalk **77**
Регистрация на VuTalk 77
Използване на VuTalk 78
Мултимедия **80**
Галерия **80**
Преглед на картини 80
Увеличаване или намаляване на мащаба 80
Възпроизвеждане на видеоклипове 81
Разглеждане на опции за снимки и видеоклипове 81
Изтриване на изображения и видеоклипове 81
Задаване като тапет 81
Клипове **82**
Възпроизвеждане на видео 82
Музика **83**
Добавяне на музикални файлове в телефона 83
Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP) 83
Изпълнение на песен 84

Съдържание

Помощни програми 86
Настройка на алармата 86
Използване на калкулатора 86
Добавяне на събитие в календара 86
Файлов Мениджър 87
Диспечер на приложения 88
Гласов запис 89
Запис на звук или глас 89
Изпращане на гласов запис 89
Мениджър на задачи 89
Polaris Viewer 4 90
FileShare 90
LG Архивиране 91
Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон 91
LG Архивиране на данните от смартфона ви 92
Насрочване на автоматични архивирания 92
Възстановяване на данните от смартфона 93
Google+ 94
Гласово търсене 94
Изтегляния 94
Уеб 95
Интернет 95
Използване на уеб лентата с инструменти 95
Разглеждане на уеб страници 96
Отваряне на страница 96
Търсене в интернет чрез глас 96
Показалци 96
Хронология 96
Използване на QSlide 97
Chrome 97
Разглеждане на уеб страници 97
Отваряне на страница 97
Търсене в интернет чрез глас 97
Синхронизиране с други устройства 98
Настройки 99
Влизате в менюто с настройки 99
БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ 99
УСТРОЙСТВО 103
ЛИЧНИ 107
СИСТЕМА 109
Актуализиране софтуера на телефона 115
Актуализиране софтуера на телефона 115
Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA) 115
За това ръководство за употреба 117
За това ръководство за употреба 117
Търговски марки 118
DivX HD 118
Аксесоари 120
Отстраняване на неизправности 121

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви се създава софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея.

Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи като помощна информация, за да определите причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-D505 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за използване в близост до ухото, е 0,558 W/kg (10 г), а при носене близо до тялото е 0,570 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0ºC и 40ºC. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Предпазвайте слуха си

С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата й.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия

оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.

- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-D505** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **http://www.lg.com/global/declaration**

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Изхвърляне на вашия стар уред

1 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

2 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

3 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

1 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).

2 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

3 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.

4 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка

Преди да започнете да използвате телефона, моля, прочетете това!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

За да запазите по-голяма част от паметта, трябва да управлявате своите приложения и да изтривате част от данните, например приложения или съобщения.

Управление на приложения

1 От началния екран натиснете **Приложения** > **Настройки** > **Приложения.**
2 След като се появи списъкът с приложения, превъртете и докоснете приложението, което искате да забраните.
3 Докоснете **Деинсталиране** и след това **OK,** за да потвърдите, че искате да деинсталирате желаното приложение.

За да спрете приложения

1 От началния екран натиснете **Приложения** > **Настройки** > **Приложения** и изберете раздел **РАБОТЕЩИ**.
2 Превъртете до желаното приложение и докоснете **Стоп**, за да го спрете.

Преместване на приложения

За да управлявате качествено вътрешната памет, можете да местите приложения от телефона към microSD картата.

1 Докоснете > **Настройки** > **Приложения**.
2 Докоснете изтегленото приложение, след което докоснете **Премести в SD картата**.

2. Оптимизиране живота на батерията

Можете да удължите издръжливостта на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни във фонов режим. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

За да удължите живота на своята батерия

- Изключете радио комуникационните услуги, които не използвате, например Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail™, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои изтеглени от вас приложения може да доведат до съкращаване живота на батерията.
- - Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.

За да проверите нивото на зареденост на батерията

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** > **Батерия**.

2 Състоянието на батерията (зареждане или не зареждане) и нивото се показват в най-горното меню на екрана.

За да следите и управлявате кои елементи използват батерията

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **Настройки** > **Относно телефона** > **Батерия** > **Използване на батерия.**

2 Долната страна на екрана показва времето на използване на батерията и също така изброява приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-много до най-малко.

3. Инсталиране на операционна система с отворен код

Инсталирането на операционна система с отворен код в телефона ви, а не използването на операционната система, предоставена от производителя, може да предизвика повреда в телефона.

Предупреждение!

- Ако инсталирате и използвате ОС, която се различава от предоставената от производителя, гаранцията на телефона се отменя.
- За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store. Ако някои приложения не са инсталирани правилно в телефона, той може да не работи добре или да възникнат сериозни грешки. Затова е необходимо да деинсталирате тези приложения и всички свързани с тях данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

Задайте заключване на екрана, за да предпазите телефона от неупълномощено ползване. За да настроите заключване на екрана, изпълнете следните стъпки.

От началния екран докоснете **Приложения** > **Настройки** > **Заключване на екрана** > **Изберете заключване на екрана** и изберете от следните опции: **Няма, Плъзгане**, **Отключване с лице**, **Шаблон за отключване**, **PIN код** или **Парола**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако срещнете затруднения с опцията "Отключване с лице", може като резервен вариант да използвате отключване на екрана чрез шаблон за отключване и/или PIN код.

Важна забележка

Предупреждение! Когато използвате шаблон за отключване, PIN код или парола, бъдете внимателни. Много важно е да запомните информацията за отключване на екрана, която ще настроите. Имате право на 5 опита а въведете вярно информацията за отключване на екрана. Ако сте се възползвали от всичките 5 възможности, трябва да изчакате 30 секунди, преди да опитате отново да отключите телефона.

Ако не можете да си спомните шаблона за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона и не сте използвали правилно шаблона 5 поредни пъти, докоснете **Забравен шаблон?** Системата ще изиска от вас да влезете в своя профил в Google и ще ви подкани да създадете нов шаблон за отключване.

Ако сте настроили резервен PIN код, можете да отключите екрана, като въведете него.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили своя PIN код или парола, необходимо е да нулирате всички настройки.

5. Използване на функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)

Ако телефонът ви трябва да бъде възстановен до първоначално състояние, използвайте функцията Пълно нулиране, за да инициализирате телефона.

Предупреждение! Ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите **възстановяване до фабричните настройки**.

1 Изключете телефона.
2 Натиснете и задръжте **бутона за Захранване/Заключване** + **бутона за намаляне на звука**.
3 На екрана се появява логото на LG. А след няколко секунди се появява екранът "ВРЪЩАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ", след което освободете всички клавиши.
4 Телефонът ще ви позволи да изберете функцията за нулиране до фабрични настройки в помощната програма за възстановяване на системата Android чрез натискане на бутона за **Захранване/Заключване**.
5 Натиснете отново бутона **Захранване/Заключване**, за да потвърдите нулирането до фабрични настройки и телефонът ви ще се възстанови до фабричните си настройки. За да отмените, натиснете който и да е друг бутон.

6. Използване на безопасен режим

Включване на телефона след неизправност.

1 Изключете телефона и включете отново. След като видите анимирания клип за зареждане, натиснете и задръжте бутона **за намаляване силата на звука**. На главния екран след това ще се появят думите “Безопасен режим” в долния ляв край.
2 От началния екран докоснете **бутона Меню** и докоснете **Системни настройки** > **Приложения**.
3 Докоснете един от наличните раздели най-горе на екрана и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
4 Докоснете **Деинсталиране** и **OK,** за да потвърдите.
5 След деинсталиране на приложението, изключете и включете отново своя телефон.

Важна забележка

7. Използване на microSD карта

Снимки, музика и видеоклипове могат да се записват единствено на външна памет. Преди да запишете такива файлове на външна памет, трябва да поставите microSD карта. Ако не сте сложили microSD карта, вашите елементи ще бъдат запаметени във вътрешната памет.

Предупреждение! Не изваждайте microSD картата, ако преди това не сте я демонтирали. В противен случай microSD картата и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в microSD картата данни да станат неизползваеми. За да извадите microSD картата, докоснете от Началния екран **бутона Меню** ☰ и докоснете **Системни настройки** > **Памет** > **Изваждане на SD карта > OK**.

8. Свързване на телефона ви с компютър чрез USB

1 Използвайте USB кабела, който е доставен заедно с телефона, за да свържете телефона към USB порт на компютър. Ще получите уведомяване, че е свързано USB устройство, след което ще видите изскачащо съобщение за USB връзка.

2 Докоснете **Синхронизация на медиа (MTP),** за да потвърдите, че желаете да прехвърляте файлове между microSD картата на телефона и компютър.

След като телефонът се свърже с USB устройство за съхранение на данни, получавате известяване. microSD картата на телефона ви се инсталира като драйвер на компютъра. Вече можете да копирате файлове на и от microSD картата.

9. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

СЪВЕТ! За да се върнете към скорошно приложение, натиснете и задръжте **бутона Начало** . След това на екранът се извежда списък с приложения, които сте използвали най-скоро.

10. Когато използвате връзка за данни, дръжте екрана отключен.

Ако докато сте осъществили връзка за данни не използвате дисплея за известно време, той ще се затъмни. За да включите LCD екрана, натиснете **бутона Захранване/Заключване** .

11. Дръжте телефона във вертикално положение

Моля, задръжте мобилния си телефон изправен, както държите стандартен телефон.

Докато осъществявате/получавате повиквания или данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Това може да засегне качеството на разговора.

12. Когато екранът замръзне

Ако телефонът не отговаря на въведените от потребителя данни или екранът замръзне:

Извадете батерията, поставете я обратно, след което включете телефона.

ИЛИ

Натиснете и задръжте **бутона за Захранване/Заключване** в продължение на 10 секунди, за да го изключите. Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

13. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.

Когато включвате или изключвате компютъра, на всяка цена изключвайте телефона от него, тъй като това може да причини компютърни грешки.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона

Слушалка

Сензор за близост

Предна камера
Използвайте го, за да заснемете себе си или за видео чат в приложения, които поддържат тази функция.

Бутон за захранване/заключване
- Натиснете и задръжте за вкл. и изкл. на захранването, рестартиране или включване на Самолетен режим, или пък смяна на типа звънец.
- Включва и изключва екрана и също така го заключва.

Сензурен екран

Бутон "Назад"
- Връща се на предишния екран.
- Затваря изскачащите менюта и диалоговите прозорци.

Клавиш "Меню"
- Показва наличните за текущия екран или приложение опции.

Бутон "Начало"
- Връща се на началния екран, независимо от местоположението.
- Натиснете и задръжте, за да видите списък с най-скоро използваните приложения.

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензора за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Запознаване с вашия нов телефон

СЪВЕТ!

- Докоснете **клавиша Меню** при отваряне на приложение, за да проверите кои са наличните ви опции.
- Ако телефонът ви дава грешки при използване или не можете да го включите, извадете батерията, поставете я обратно и го включете след 5 секунди.

Бутон QuickButton (Може да се персонализира)

СЪВЕТ! <QuickButton>

Натиснете за бърз достъп до любимото ви приложение.

Бутон за захранване/заключване

Бутони за регулиране на сила на звука

- **От началния екран:** управлявате силата на звука
- **По време на разговор:** управлявате силата на звука на слушалката.
- **При възпроизвеждане на запис:** управлявате силата на звука без прекъсване

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- NFC антената за този модел е на задния капак.
- Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.

Инсталиране на Micro-USIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите Micro SIM картата и батерията:

1 Хванете здраво телефона в ръката си. С другата ръка повдигнете капака на батерията, използвайки пръстовия шаблон, разположен в долната част на капака и го повдигнете, за да се извади.

2 Плъзнете Micro SIM картата в гнездото за Micro SIM картата. Уверете се, че жълтата контактна зона на картата е обърната надолу и първо поставете назъбената част (вижте изображението по-долу).

3 Поставете батерията на мястото й, като центрирате позлатените контакти на телефона с тези на батерията ❶ и натиснете батерията, докато щракне на място ❷.

4 Подравнете задния капак над гнездото на батерията ❶ и го натиснете надолу, докато щракне на място ❷.

Зареждане на телефона

За захранване на телефона ви се използва акумулаторна литиево-йонна батерия. За зареждане на батерията се използва USB адаптер, предоставен заедно с телефона. Преди да използвате телефона за първи път, се уверете, че батерията е напълно заредена. Ако батерията не е заредена, пълното й зареждане ще отнеме 3 часа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да включвате USB адаптерът, проверете дали батерията е поставена. Ако батерията не е поставена и включите USB адаптерът, възможно е телефонът да не работи изправно поради продължителното циклично използване на захранването. Също така, ако извадите батерията без да изключите USB адаптера от нея, телефонът може да се повреди. Моля, изключете USB адаптера преди да премахнете батерията.

Предупреждение! Ако сензорният екран не работи, докато телефонът се зарежда, причината може да се крие в слабото електрическо напрежение. Затова изключете USB кабела от телефона или захранващия USB адаптер от електрическия контакт.

1 Свържете USB адаптера и USB кабела.
2 Включете USB кабела (както е показано по-долу) в зарядното устройство/USB порта на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията.

Поставяне на microSD карта

За да използвате функцията фотоапарат и други мултимедийни функции на телефона, трябва да поставите microSD™ карта. На microSD картата можете да записвате мултимедийно съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това устройство поддържа microSD карта с вместимост до 32GB.

1 Преди да поставите или извадите microSD картата, изключвайте телефона. Свалете капака на батерията.

2 След това поставете microSD картата в слота. Проверете дали областта с позлатените контакти сочи надолу.

Изваждане на microSD картата

За да извадите безопасно microSD картата от телефона, най-напред трябва да я демонтирате.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **Настройки** > **Памет** > **Изваждане на SD карта** > **OK**.

2 Свалете капака на батерията и самата батерия, след което внимателно извадете microSD картата от слота.

Предупреждение! Не изваждайте microSD картата, ако преди това не сте я демонтирали. В противен случай microSD картата и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в microSD картата данни да станат неизползваеми.

Форматиране на microSD картата

Предупреждение! Всички файлове, записани на microSD картата, ще се изтрият, ако форматирате картата.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **Настройки** > **Памет.**
2 Докоснете двукратно **Изтриване на SD карта**.
3 Ако сте настроили шаблон за отключване, въведете го и докоснете **Изтриване на всичко**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако на вашата microSD карта има съдържание, конструкцията на папките може да се промени след форматиране, тъй като всички файлове ще са изтрити.

Заключване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и спестява от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона си, натиснете **бутна за Захранване/ Заключване**, за да заключите телефона.

Ако има програми, които работят, когато заключвате екрана, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете **бутона за Захранване/ Заключване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докосване и задържане – Докоснете и задръжте елемент на екрана, като го натиснете и задържите пръста си, докато не настъпи действие. Например, за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задръжте върху контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.

Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтегляте елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколкото различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно потупване – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Също така можете да докоснете два пъти, за да увеличите или намалите сцената, след като направите снимка (с фотоапарата), както и когато използвате Карти.

Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карти, или когато

преглеждате изображения.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, внимателно натиснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите. Можете да персонализирате всеки панел с приложения, изтегляния, притурки и тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои изображения на екрана може да са различни в зависимост от мобилния оператор.

На началния екран можете да видите икони за менюта в долната част на екрана. Иконите за менюта осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

Докоснете иконата **Телефон**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

Докоснете иконата Контакти, за да отворите своите контакти.

Докоснете иконата за **Съобщения**, за да получите достъп до менюто със съобщения и създайте ново съобщение.

Докоснете иконата **Приложения** за показване на всичките ви инсталирани приложения. За да отворите произволно приложение,

просто докоснете иконата му в списъка с приложения.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си приложения и притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

1 Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
2 Докоснете раздел **Приложения, Изтеглени, Притурки** или **Тапети**.
3 Дръпнете желания елемент към желаното място и повдигнете пръста си.

За да изтриете елемент от началния екран:

Докоснете и задръжте иконата, която искате да премахнете, дръпнете я към , и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение към началния екран от екрана с приложения, докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите и го дръпнете към желаното място.

СЪВЕТ! Използване на папки

В една папка можете да съчетаете няколко икони на приложения. Пуснете една икона на приложение върху друга в начален екран и двете икони ще се съчетаят.

Връщане към последно използваните приложения

1 Докоснете и задръжте **бутона Начало** . На екрана се появява изскачащо съобщение с иконите на приложенията, които сте използвали последно.

2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете **бутона Назад** , за да се върнете към предния екран.

Уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и текущи събития, като напр. изтегляне на видеоклип.

От панела за уведомления можете да видите текущото състояние на телефона си, както и изчакващите уведомления.

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, показващи Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Вашият начален екран

Плъзнете надолу, за да видите уведомленията и настройките

Плъзнете надолу лентата за състояние, за да отворите панела за уведомления. За да затворите полето за уведомления, плъзнете нагоре лентата, която е в долната част на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете и задръжте икона от бързите настройки, за да видите менюто с функционални настройки.

Бързи настройки

Използвайте Бързи настройки за лесно превключване между функции като Wi-Fi, регулиране на яркостта на екрана и други. Бързите настройки са разположени в горната част на полето за уведомления.

За да преподредите елементи от Бързи настройки в полето за уведомления

Отворете полето за уведомления и докоснете . Тогава можете да видите и преподредите желаните елементи от менюто Бързи настройки. За да зададете да се показват повече елементи в полето за уведомления, натиснете .

Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.

Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма Micro SIM карта		Режим вибрация
	Няма сигнал		Батерията е напълно заредена
	Самолетен режим		Батерията се зарежда
	Връзка с Wi-Fi мрежа		Изтегляне на данни
	Слушалка с кабел		Качване на данни
	В ход е разговор		SmartShare възпроизвежда музика
	Задържане на повикване		Получаване на GPS сигнал
	Пропуснато повикване.		Получаване на данни за местоположение от GPS

Вашият начален екран

	Bluetooth е включен		Данните се синхронизират
	NFC е включен. NFC карта, Tag R/W. е налично		Ново съобщение в Gmail
	P2P е включено. Налични NFC карта, Tag R/W, P2p		Ново гласово съобщение в Hangouts
	Системно предупреждение		Ново съобщение
	Алармата е настроена		Песента се възпроизвежда
	Нова гласова поща		Телефонът е свързан към компютър посредством USB кабел или предоставянето на връзка чрез USB е активно
	Мелодията е заглушена		Активиран е Wi-Fi Direct.
	Опцията "Портативна Wi-Fi "гореща точка" е активна		Вкл. SmartShare

ЗАБЕЛЕЖКА:Местоположението в лентата на състоянието може да е различно, в зависимост от функцията или услугата.

Екранна клавиатура

Може да въвеждате текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.

Докоснете, за да използвате функцията за включване на глас. Можете и да докоснете и задържите тази икона, за да прегледате менюто за настройки.

Докоснете, за да въведете интервал.

Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Екранната клавиатура ви позволява да въвеждате специални знаци (например “á”).

Например докоснете и задръжте желания клавиш (напр. клавишът "a"). След като се появи желаният знак, плъзнете пръста си над него и го вдигнете, за да го въведете.

Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.
  ИЛИ
- От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Настройки** > **Профили и синхронизиране** > **ДОБАВЯНЕ НА ПРОФИЛ** > **Google**.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете . В противен случай, натиснете **Нов** и въведете необходимата информация, за да създадете нов Google профил.

След като настроите своя профил в Google на телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия профил в Google в мрежата.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона ви. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или сте задали Wi-Fi на позиция **ИЗКЛ.**, възможно е вашият мобилен оператор да е въвел допълнителни такси за използване на мобилни данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

1 От началния екран докоснете **Приложения** >**раздел Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА И МРЕЖИ.

2 Докоснете OFF ON за включване и за да започнете да търсите достъпни Wi-Fi мрежи.

3 Докоснете **ТЪРСЕНЕ**, за да видите списък с Wi-Fi мрежи, които са активни и в обхват.
   - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.

4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
   - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя

мрежов администратор)

5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **раздел Приложения** > **Настройки** > **Bluetooth** от БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА И МРЕЖИ.

2 Докоснете OFF ON, за да включите Bluetooth. Ще видите опция, за да направите телефона си видим и опция за търсене на устройства. След това докоснете **Търсене на устройства**, за да прегледате устройствата, които са в обхват.

3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран PIN код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1 Отворете елемента и докоснете .
ИЛИ
Докоснете и задръжте елемента, след което изберете **Споделяне**.
ИЛИ
Отворете елемента и докоснете **бутона Меню** > **Споделяне**.

2 Докоснете **Bluetooth** за споделяне чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: Методът за избиране на опция може да варира, в зависимост от типа данни.

3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **раздел Приложения** > **Настройки** > **Bluetooth**.

2 Докоснете за включване на Bluetooth и маркирайте квадратчето за отметки в горната част на екрана, за да станете видими за други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете продължителността от време, в което вашето устройство ще бъде видимо, докоснете **бутона Меню** > **Изтичане на видимост**.

3 Сдвоете устройствата и докоснете **Приеми**, когато получите заявка за оторизиране на Bluetooth устройство, за да приемете файла/файловете.

Предоставяне на Bluetooth връзка

Предоставянето на Bluetooth връзка ви позволява да използвате своя смартфон за предоставяне на мобилна широколентова връзка.

За да споделите своята връзка чрез предоставяне на Bluetooth:

1 От началния екран докоснете **бутона Меню** > **Системни настройки** > **Предоставяне на връзка и мрежи**.

2 Докоснете бутона **Предоставяне на Bluetooth** за включване на функцията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предоставянето на Bluetooth може да бъде активирано, само ако вашият смартфон е свързан към мобилна мрежа.

Мобилен хотспот

Може да използвате своя телефон с цел предоставяне на мобилна широколентова връзка за до 8 други устройства. Създайте гореща точка и споделете връзката.

За да създадете портативна гореща точка,

1 От началния екран докоснете **бутона Меню** > **Системни настройки**> **Предоставяне на връзка и мрежи** > **Портативна Wi-Fi гореща точка**.

2 След това докоснете още веднъж **Портативна Wi-Fi гореща точка**, за да активирате тази функция. Синята отметка обозначава, че тази функция е активна.

3 Докоснете **Задаване на Wi-Fi гореща точка**, за да промените SSID, паролата, типа защита и други опции, свързани с горещата точка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Портативната Wi-Fi гореща точка изисква подходящ DataPro план за данни. Устройствата, включени към вашата портативна Wi-Fi гореща точка, използват вашия DataPro план за данни. Плановете не са ограничени, затова ако надвишите лимита на предоставяните в плана данни, е възможно да ви бъдат начислени високи такси. Производителността може да е различна в зависимост от броя на свързаните устройства и други фактори. Ако не използвате парола, други устройства ще могат да използват вашата връзка с портативна Wi-Fi гореща точка.

Разрешаване на Wi-Fi Direct за споделяне чрез SmartShare

Wi-Fi Direct автоматично търси устройства Wi-Fi Direct в близост и при откриване търсените устройства се посочват. По този начин можете да изберете конкретно устройство за споделяне на мултимедийни данни чрез SmartShare.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **раздел Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** от БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА И МРЕЖИ.

2 Докоснете за включване, след което натиснете **бутона Меню** > **Wi-Fi Direct**.

3 Изберете устройство от списъка на откритите устройства, с което да се свържете.

СЪЗДАЙ ГРУПА – докоснете, за да активирате режима притежател на група, който разрешава съвместими Wi-Fi устройства да се свързват помежду си чрез претърсване на телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато вашият телефон се превърне в притежател на група, ще консумира повече енергия на батерията, отколкото докато е бил клиент. Връзката Wi-Fi Direct не осигурява достъп до интернет. Затова при свързване и използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

SmartShare

SmartShare си служи с технологията DLNA (Digital Living Network Alliance) за споделяне на цифрово съдържание през безжична мрежа. За да се поддържа тази функция, и двете устройства трябва да са DLNA сертифицирани.

За да включите SmartShare и да разрешите споделяне на съдържание

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **SmartShare** .
2 Докоснете **клавиш Меню** > **Настройки**.
3 Докоснете **Споделяне на съдържание**, за да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства.

- Изберете **Заявка за споделяне**, ако желаете да изберете как да се приемат заявки за споделяне от други устройства. Изберете между **Винаги приемай, Винаги питай,** и **Винаги отказвай**.
- Докоснете **Получаване на файлове,** ако искате да позволите на други устройства да качват мултимедийни файлове в телефона ви.

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали microSD картата е правилно поставена и дали опцията **Получаване на файлове** в меню Настройки е отметната.

4 Докоснете **Споделено съдържание** и отметнете типовете съдържание, които бихте искали да споделите.
Изберете опция от **Снимки**, **Видеоклипове** и **Музика**.

5 **SmartShare** е активиран и готов да споделя съдържание.

За да управлявате устройствата си за извличане

Позволете на устройството, което извлича (например телевизор), да възпроизвежда мултимедийно съдържание от библиотека за отдалечено съдържание (например компютър)

ЗАБЕЛЕЖКА: проверете дали DLNA функцията на устройствата ви е правилно конфигурирана (напр. за телевизор или компютър).

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **SmartShare** .

2 Докоснете иконата **Плейър** и изберете устройството от списъка с устройства, които извличат.

3 Докоснете бутона **Библиотека** и изберете устройство от библиотеката за отдалечено съдържание.

4 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.

5 Докоснете и задръжте миниатюра на съдържание и докоснете Възпроизвеждане или **бутона Меню** > **Възпроизвеждане**.

За да споделите съдържание от телефона си с устройството, което извлича (например телевизор)

ЗАБЕЛЕЖКА: Проверете дали устройството, което извлича, е правилно конфигурирано.

1 Докато гледате вашите снимки или видеоклипове с помощта на

приложението Галерия, докоснете / / в горната част на екрана.

: Трябва да сте свързани към мрежа

: Изберете устройството в мрежата

: В момента съдържанието се споделя чрез SmartShare.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изпълнете същите стъпки, за да използвате приложенията Музика, Видеоклипове и Polaris Viewer 4 за споделяне на съдържание.

2 Изберете устройство от списъците на устройството, което извлича, за да възпроизведете избраните файлове.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да можете да използвате това приложение, проверете дали устройството ви е свързано с домашната ви мрежа чрез Wi-Fi.
Някои устройства с активна DLNA мрежа (например телевизор), които поддържат само функцията DMP на DLNA няма да се изведат в списъците на устройството, което извлича.
Вашето устройство може да няма възможност да възпроизведе определени типове съдържание.

За да изтеглите съдържание от библиотека за отдалечено съдържание с други устройства

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **SmartShare** .

2 Натиснете бутона **Библиотека** и изберете устройство от библиотеката за отдалечено съдържание.

3 Можете да прегледате библиотеката със съдържание.

4 Натиснете и задръжте миниатюра на съдържание, след което натиснете Изтегляне или **бутона Меню** > **Изтегляне**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои типове съдържание не се поддържат.

За да качвате съдържание от библиотека за отдалечено съдържание

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **SmartShare** .
2 Натиснете иконата **Библиотека** и изберете **Моят телефон**.
3 За да откриете желаното от вас съдържание(я), можете да прегледате локалната библиотека със съдържание.
4 Натиснете и задръжте миниатюра на съдържание и след това натиснете Качване или **бутона Меню** > **Качване**.
5 Изберете устройство от библиотеката с отдалечено съдържание, където да се качи съдържанието.

ЗАБЕЛЕЖКА: Някои DLNA устройства не поддържат функционалността за DMS качване и не могат да качват файлове. Някои типове съдържание не се поддържат.

NFC

NFC (Комуникация в близко поле) е безжична технология, когато позволява прехвърляне на данни между два обекта, когато те са в рамките на няколко сантиметра един от друг. Когато активирате NFC на вашия телефон, той може да обменя данни с други устройства с активиран NFC или да четат информация от интелигентни етикети, вградени в постери, стикери и други продукти.

За включване на NFC:

1 От началния екран докоснете **бутона Меню** > **Системни настройки**.
2 Докоснете **Споделяне и свързване** и докоснете **бутона NFC** .

Android Beam

Когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с активирано NFC, като приближите устройствата едно до друго. Например, можете да предавате браузър страници, YouTube видеоклипове, контакти, файлове на Polaris Office 4 и др. Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб едно към друго) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

За да активирате Android Beam:

От началния екран докоснете **бутона Меню** > **Системни настройки** > **Споделяне и свързване** > **Android Beam** OFF ON.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да активирате NFC, за да се активира Android Beam.

Файл в мрежа

Файл в мрежа изисква безжична връзка. Проверете дали устройствата използват една и съща AP (Точка за достъп). Възможно е споделянето на папки в мрежа да използва повече батерия.

За споделяне на папка:

1 От началния екран докоснете **бутона Меню** > **Системни настройки**.
2 Докоснете **Споделяне и свързване** > **Файл в мрежа**.
3 Докоснете **Сподели папката**, за да споделите папка от вашия телефон с други устройства.
4 Докоснете **Споделена папка** , за да конфигурирате папката за споделяне.
5 Докоснете **Задаване на парола** , за да кофигурирате парола за

сигурност.

6 Влезте в папката на телефона, като напишете "\ \ Име на устройство" или "\ \IP адрес" в полето за URL адрес в прозорец на компютъра.

За достъп до папка на друго устройство:

1 От началния екран докоснете **бутона Меню** ☰ > **Системни настройки**.

2 Докоснете **Споделяне и свързване** > **Файл в мрежа** > **Достъп до папка на друго устройство**.

3 Докоснете устройството, за да го свържете с **ДОСТЪПНИТЕ УСТРОЙСТВА**. Ако устройството е защитено с парола, трябва да въведете потребителско име и парола. Можете да получите достъп до папката и без потребителско име или парола, ако споделената папка на компютъра е зададена на "Всички".

4 Изберете папките, за които да получите достъп. Това може да отнеме няколко секунди, в зависимост от размера на споделените папки.

5 След свързване на устройствата, можете да прочетете или запишете споделения файл от други устройства в приложенията на телефона (напр. Галерия, Музика, Файлов мениджър).

6 Проверете следната пътека за монтиране:/sdcard/Network_folder_"Име на устройството".

СЪВЕТ: За да получите помощна информация относно ползване на тази функция, докоснете **бутона Меню** ☰ > **Помощ.**

Повиквания

Извършване на повикване

1 От началния екран докоснете **Телефон** , за да отворите клавиатурата.
2 Въведете номера от клавиатурата. За да изтриете цифра, докоснете **Изтриване** .
3 Докоснете **Повикване** за да направите повикване.
4 За да прекратите разговор, докоснете **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, докоснете и задръжте 0 + .

Повикване на контактите

1 От началния екран докоснете **Контакти** , за да отворите вашите контакти.
2 Превъртете списъка с контакти или докоснете кутията **Търсене на контакти** и въведете първите няколко букви на контакта, с когото желаете да се свържете. Също така можете да докоснете една от буквите в дясната страна на екрана, за да получите достъп до имената, започващи с въпросната буква.
3 В извелия се списък докоснете контакта на човека, който искате да наберете.
4 На екрана с информация за контакта докоснете телефонния номер, който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Заключен екран

За да отговорите на входящо повикване, когато екранът е заключен, плъзнете **Отговор** в която и да е посока. Плъзнете **Отказ** в която и да е посока, за да отхвърлите входящо повикване.

Отключен екран

За да отговорите на входящо повикване, когато екранът е отключен, докоснете **Отговор**. За да отхвърлите повикването, докоснете **Отказ**.

СЪВЕТ! Отказ със съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване

1 По време на първоначалното обаждане, докоснете **клавиша Меню** и изберете **Добави обаждане**.
2 Наберете номера или потърсете в контактите.
3 Докоснете **Повикване** за свързване на обаждането.
4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще бъде поставено в режим на задържане.

5 Докоснете полето за добавяне на разговор върху екрана, за да преминете от един активен разговор на друг или докоснете **Сливане на повиквания**, за да слеете повикванията.

6 За да прекратите активните обаждания, докоснете **Край**. Ако няма нито един активен разговор, ще бъде прекратен задържаният разговор.

Прекратяване на повикване

Докоснете **Край** за приключване на разговор.

ЗАБЕЛЕЖКА: За набиране на скорошни номера, натиснете **Повторно набиране** в края на разговора или открийте номера в **Регистъра на повиквания** и докоснете **Повикване** в дясната част на записа.

Ако затворите екрана на текущия разговор и се върнете на началния екран, системата ще ви извести, че все още участвате в активния разговор, като постави икона със зелен телефон в лентата на състоянието.

"Прекратяване на разговор" от the лентата на състоянието

1 Натиснете и издърпайте надолу лентата на състоянието, за да отворите полето с уведомления.
2 Докоснете **Край на разговор**, за да прекратите текущия разговор.

Преглед на вашите регистри повиквания

От началния екран докоснете **Телефон**, след което докоснете раздел **Регистър на повиквания**.
Преглеждате пълен списък на всички избрани, получени и пропуснати гласови повиквания.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

СЪВЕТ! Докоснете **бутона Меню**, след това докоснете **Изтриване**, за да изтриете записите поотделно, или **Изтриване на всички**, за да ги изтриете наведнъж.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции.
1 От началния екран докоснете раздел **Приложения** > **Настройки**.
2 Докоснете **Повикване** и задайте желаните опции.

Контакти

Можете да добавите контакти в своя телефон и да ги синхронизирате с контактите си в профила ви в Google или други профили, които поддържат синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

1 От началния екран докоснете **Контакти** , за да отворите вашите контакти.
2 Докоснете **Търсене на контакти** и въведете името на контакта, като използвате клавиатурата. Също така можете да докоснете една от буквите в дясната страна на екрана, за да получите достъп до имената, започващи с въпросната буква.

Добавяне на нов контакт

1 От началния екран докоснете **Телефон** и въведете номера на новия контакт.
2 Докоснете **бутон Меню** > **Добавяне към контакти** > **Нов контакт**. Изберете желания профил (ако е приложимо).
3 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете . Изберете от опциите **Снимане**, за да направите снимка с камерата или **Избор от галерия**. След това потърсете изображение и го изберете.
4 Докоснете , за да въведете по-конкретна информация за името.
5 Въведете информация за контакта.
6 Докоснете **Запиши**, за да запишете контакта.

Предпочитани контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.

За да добавите даден контакт към списъка си с любими:

1 От началния екран докоснете **Контакти** , за да отворите вашите контакти.
2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
3 Докоснете звездата вдясно до името на контакта. Звездата става златна и с това контактът се добавя към любимите ви контакти.

За да изтриете контакт от списъка с любими:

1 От началния екран докоснете **Контакти** , за да отворите вашите контакти.
2 Докоснете раздел **Любими**, за да видите вашите любими контакти.
3 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
4 Докоснете златната звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група

1 От началния екран докоснете **Контакти** , за да отворите вашите контакти.
2 Натиснете раздел **Групи**, след това натиснете **бутона Меню** и изберете **Нова група**.
3 Въведете име за новата група. Може да определите тон на звънене за група.
4 Докоснете **Запис,** за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите в тази група ще бъдат изгубени. Те ще останат във вашите контакти.

Съобщения

Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Изглед разговори

Съобщенията, обменени с други лица, могат да се покажат в хронологичен ред, така че можете удобно да видите общ преглед на вашите разговори.

Изпращане на съобщение

1 От началния екран докоснете **Съобщения**, след това докоснете **Създаване** за създаване на ново съобщение.
2 Въведете името на контакта или телефонния му номер в полето **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Може да добавите и повече от един контакт.
3 За да започнете да въвеждате текста на съобщението, докоснете текстовото поле.
4 За да отворите менюто с опции, докоснете **бутона Меню**. Изберете от наличните опции.
5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпращане**.

Предупреждение! Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни в зависимост от начина на кодировка на SMS и езика, използван в съобщението.

Предупреждение! Ако добавите към SMS съобщение изображение, видеоклип или аудиофайл, то се преобразува автоматично в MMS съобщение, за което ще бъдете съответно таксувани съобразно абонаментния си план.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато получите SMS по време на обаждане, ще се появи звуково уведомление.

Използване на усмивки

Освежете своите съобщения с помощта на емотиконите.
Когато съставяте ново съобщение, докоснете **бутона Меню** ☰, след което докоснете **Вмъкни усмивка**.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително дефинирани, така че да можете незабавно да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- От началния екран докоснете **Съобщения** > **бутона Меню** ☰ > **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт

При първото отваряне на Имейл приложението ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

Добавяне на друг имейл акаунт:

- Отворете **Имейл** приложението и докоснете **бутона Меню** > **Настройки** > .

Промяна на настройките на имейл акаунта:

- Отворете **Имейл** приложението и докоснете **бутона Меню** > **Настройки** > **Общи настройки.**

Изтриване на имейл акаунт:

- Отворете **Имейл** приложението и докоснете **бутона Меню** > **Настройки** > натиснете > натиснете акаунта, който желаете да изтриете > **Изтриване** > изберете **Да**.

Работа с папките на акаунтите

Отворете **Имейл** приложението и докоснете **бутона Меню** ☰, след което изберете **Папки**. Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейли

За да съставите и изпратите съобщение

1 Когато сте в имейл приложението, докоснете **Писане**.
2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
3 Докоснете **бутона Меню** ☰ за добавяне на Cc/Bcc и докоснете **Прикачи** за прикачване на файлове, ако се налага.
4 Въведете темата и съобщението
5 Докоснете **Изпрати**, за да изпратите съобщението.
Ако не сте свързани към мрежа, например, ако работите в самолетен режим, съобщенията, които изпращате, се съхраняват в кутията изходящи, докато отново не се свържете към мрежа. Ако в кутията изходящи има изчакващи съобщения, кутията изходящи ще се появи на екрана с акаунти.

СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация. За да спрете уведомяването, натиснете полето за имейл уведомяване.

Камера

За да отворите приложението Камера, докоснете **Камера** в началния екран.

Запознаване с визьора

1. **Смяна на камерите** – Превключвате между предна и задна камера.
2. **Снимане чрез гласова команда** – за да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: Зеле, Усмивка или LG.
3. **Снимка - застиване на времето** – докоснете тази икона, за да заснемете липсващия момент преди да сте натиснали затвора.
4. **Режим на снимане** – Изберете от **Нормален режим**, **HDR**, **Панорама**, **Непрекъснато снимане** или **Разкрасяваща снимка**.
5. **Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вижте **Използване на разширени настройки** на следващата страница.
6. **Превключване на режим** – натиснете и плъзнете надолу тази икона, за да превключите към видео режим.
7. **Снимане** – натиснете, за да направите снимка.
8. **Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята Галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да направите снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

Използване на разширени настройки

На визьора докоснете ⚙, за да отворите разширените опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете **бутона Назад** ⇦.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визьора.
	Позволява ви да включите светкавицата, когато правите снимка на тъмно място.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката.
	Фокусира се върху определена точка.
	Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
SCENE	Открива цветовите и светлинни настройки, които са подходящи за настоящата среда.
ISO	ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
WB	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Прилага артистични ефекти към снимките.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите отбелязаните снимки в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е достъпна, само когато функцията GPS е активирана.
	Изберете звука на затвора.
	Задайте местоположение на запис на снимките ви. Изберете вътрешната памет или SD картата.

СЪВЕТ!

- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслагва върху визьора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.

Заснемане на бързаснимка

1 Отворете приложението **Камера**.
2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
3 В центъра на екрана на визьора се появява поле за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.
4 Когато полето за фокусиране стане зелено, камерата е фокусирала

обекта.

5 Докоснете , за да направите снимка.

След като направите снимка

Докоснете , за да видите последната направена снимка.

	Докоснете, за да споделите снимката чрез функцията **SmartShare**.
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

СЪВЕТ! Ако имате профил в социална мрежа и го настроите и в телефона, можете да споделяте свои снимки с общността.

Натиснете бутона Меню , за да отворите всички разширени опции.

Задай снимката като – докоснете, за да използвате снимката като **Снимка на контакта, Тапет на началния екран** или **Тапет заключен екран**.

Премести – докоснете, за да преместите снимката на друго място.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запаметите в друг албум.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Завъртане вляво/вдясно – завъртате вляво или вдясно.

Изрязване – изрязвате снимката. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Редактиране – Разглеждате и редактирате снимката.

	Прилага ефект на яркост към снимката.
FX	Прилага артистични ефекти към снимките.
	Прилага цветни ефекти към снимките.
	Прилага допълнителни опции към снимките ви.

Слайдшоу – автоматично показва изображенията в настоящата папка едно след друго.

Детайли – открийте още информация за съдържанието.

Преглед на записаните снимки

Може до получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто докоснете преглед на изображенията в долната част на екрана и ще се покаже Галерията.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

Видеокамера

Запознаване с визьора

1. **Смяна между камерите** – превключвате между предна и задна камера.
2. **Размер на клип** – докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
3. **Ефект на живо** – ефектът на живо осигурява различни визуални ефекти, докато записвате видеоклип.
4. **Светкавица** – позволява ви да включите светкавицата, когато записвате видеоклип на тъмно място.
5. **Настройки** – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вижте **Използване на разширени настройки** на следващата страница.
6. **Режим фотоапарат** – Докоснете и плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим фотоапарат.
7. **Запис** – Натиснете, за да започнете запис на видеоклип.
8. **Галерия** - докоснете, за да видите последно записания видеоклип. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните видеоклипове от избрания видео режим.

СЪВЕТ! Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и го приближете един до друг, за да използвате функцията за промяна на мащаба.

Видеокамера

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

	Докоснете, ако искате да промените менюто на визьора.
	Определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху видеоклипа.
WB	Подобрява качеството на цвета при различна светлина.
	Избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон.
	Задайте местоположение на запис на снимките ви. Изберете вътрешната памет или SD картата.

Записване на бързо видео

1 Отворете приложението **Камера** и докоснете иконата **Режим на видео**.
2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.
3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
4 Докоснете еднократно за начало на записа.
5 Ще се появи таймер, показващ продължителността на видеоклипа.
6 Докоснете на екрана, за да спрете заснемането.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете на екрана, за да направите снимка докато записвате.

След запис на видео

Докоснете , за да видите последния направен видеоклип.

	Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията **SmartShare**.
	Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
	Докоснете, за да изпратите видеоклипа до други или да го споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете видеоклипа.

Гледане на записаните видеоклипове

1 От визьора докоснете Преглед на изображението в долната част на екрана.
2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
3 Докоснете видеоклип, за да го възпроизведете автоматично.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на телефона.

Уникални функции на LG

QuickMemo

Функцията **QuickMemo** ви позволява да създавате бележки и да правите снимки на екрана.
Чрез функцията QuickMemo заснемате екрани, чертаете по тях и ги споделяте със своето семейство и приятели.

1 Влезте във функцията QuickMemo, плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете .

2 Изберете желаната опция в менюто от **Тип на писалка**, **Цвят** и **Гума**. След това създайте бележка.

3 Докоснете в менюто за редактиране и изберете , за да запазите бележката. За да излезете от QuickMemo по всяко време, докоснете **бутона Назад** .

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Докато използвате функцията QuickMemo, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.
- Също така, можете да получите достъп до **QuickMemo** чрез бързо натискане на клавиша QuickButton. (Ако приложението по подразбиране е **QuickMemo**.)

Използване на опциите за QuickMemo

Можете лесно да използвате опциите в QuickMenu, когато използвате QuickMemo.

	Докоснете, за да запишете текущо съставената на екрана бележка и да използвате телефона непрекъснато.
	Изберете дали да използвате фоновия екран.
	Позволява отмяна или връщане на предни действия.
	Избира типа на стилуса и цвят.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Докоснете, за да изпратите бележката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Запазва бележката в **Галерията**.

Преглед на записаната бележка QuickMemo

От началния екран докоснете **Приложения** > **Галерия** и изберете албума **QuickMemo**.

QuickRemote

QuickRemote превръща вашия телефон в универсално дистанционно за вашия домашен телевизор, DVD, или Blu-ray.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е приложението QuickRemote да не е налично за някои устройства и райони.

За да отворите приложението QuickRemote и да зададете вашето/вашите QuickRemote

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **QuickRemote** .

2 Докоснете Всекидневна за избиране на тип стая и докоснете за добавяне на устройството.

3 Изберете типа и марката на устройството, след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството (устройствата).

ЗАБЕЛЕЖКА: QuickRemote работи по същия начин като едно обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Внимавайте да не покриете инфрачервения сензор в горната част на телефона, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.

Използване на QuickRemote

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **QuickRemote** , за да отворите лентата QuickRemote с всички зададени дистанционни.

2 Изберете желаното дистанционно чрез докосване на типа/името в горната част на лентата QuickRemote.

3 Докоснете бутоните на дистанционното.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато добавяте дистанционен контрол за телевизор, QuickRemote може да използва бутона ВХОД, за да конфигурира подходящия дистанционен контрол. При конфигуриране на бутона ВХОД, входният източник на телевизора може да е променен. За повторно задаване на входния източник на вашия телевизор, докоснете бутона ВХОД на QuickRemote няколко пъти (в зависимост от броя на свързаните към телевизора устройства).

Опции на QuickRemote

За да получите достъп до менюто Опции на QuickRemote, докоснете **бутона Меню** (в лентата Преден сензорен бутон), за да изберете желаната опция.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато слушате музика във фонов режим, чрез натискане на който и да е бутон на QuickRemote Вие заглушавате звука за секунда.

Мащабиране на живо

Мащабиране на живо позволява да увеличавате или намалявате част от видеоклип, който се възпроизвежда с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка.

Докато преглеждате видеоклипа, използвайте показалеца и палеца си, като го свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Когато сте в режим на възпроизвеждане на видеоклип, плъзнете екрана нагоре или надолу, за да нагласите яркостта му.
- Когато сте в режим на възпроизвеждане на видеоклип, плъзнете екрана наляво или надясно за превъртане назад или напред.

ЗАБЕЛЕЖКА: няма нужда да се натиска твърде силно; сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.

QSlide

Функцията **QSlide** разрешава припокриване на дисплея на телефона ви за лесно боравене с няколко прозореца едновременно.

ИЛИ

1		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Плъзнете, за да излезете от функцията QSlide.
3	✕	Докоснете за излизане от функцията QSlide.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

1 Отворете полето за Уведомления и докоснете желаното приложение от раздела **QSlide приложения**.
ИЛИ
Докато използвате приложение, което поддържа QSlide, докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.

2 Плъзнете , за да нагласите нивото на прозрачност.

QuickTranslator

Просто насочете камерата на смартфона си към изречението на друг език, което желаете да разберете. Можете да получите превод в реално време навсякъде и по всяко време.

Можете да закупите допълнителни речници за превод в режим извън линия от Google Play Store.

1. Изходен език
2. Целеви език
3. Превод на дума
4. Превод на ред
5. Превод на параграф
6. Флаш памет

1 Докоснете раздел [≡] > **Приложения** > **QuickTranslator**.
2 Докоснете **Дума**, **Ред** или **Параграф**.
3 Докоснете и изберете желания език.
4 Задръжте телефона, насочен към темата, която желаете да преведете, за няколко секунди.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлага се само един безплатен речник. Допълнителните речници трябва да се закупят. Моля, изберете от списъка по-долу речникът, който желаете да инсталирате като вашия допълнителен речник.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да съществуват различия в степента на разпознаване в зависимост от размера, шрифта, цвета, яркостта и наклона на буквите, които са за превод.

VuTalk

Използвайте Vutalk, за да създавате съдържание в бележник с помощта на интерактивен ръкопис в реално време и споделени емоционални разговори.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Възможно е да се начислят допълнителни такси за услуги за пренос на данни при използване на VuTalk.
- Свържете устройство с предварително заредена функция VuTalk, за да я използвате.
- Можете да използвате само VuTalk при свързване с мрежа данни, освен това по време на разговор.
- Моля, имайте предвид, че екранът може да се заключи, ако не въвеждате нищо за известно време.

Регистрация на VuTalk

1 От началния екран докоснете **Контакти** .

2 Докоснете за съгласие с общите условия.

- След като регистрирате услугата VuTalk, можете да зададете избирането .
- Също така можете да регистрирате услугата VuTalk, като изберете по време на обаждане.

Екран с контакти

Регистрация на услугата VuTalk.

Използване на VuTalk

1 Изберете потребител на VuTalk от контактите.
   - При докосване на , се показва само потребител на VuTalk.
2 Докоснете от екрана с информация за контактите.

Екран с информация за контакти

Включете VuTalkre

- Докоснете , за да прикрепите изображение, снимка, място, стикер.

3 Докоснете или , за да спрете функцията VuTalk.

- Функцията VuTalk запазва съдържанието на Бележника, когато я изключите.
- Докоснете за спиране на функцията VuTalk, тъй като Vutalk все още работи, при натискане на бутона Начало за връщане в началния екран.

Мултимедия

Галерия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове във вътрешна памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и клипове.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Галерия** .
Можете да управлявате и споделяте всичките си изображения и видеоклипове от Галерия.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите. Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба

За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.

Отново докоснете двукратно, за да се върнете към изглед на цял екран.

- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба. Приближете пръсти, за да намалите мащаба.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видеофайловете показват иконата ▶ в Преглед. Изберете видеоклип и докоснете ▶, за да го изпълните.

Разглеждане на опции за снимки и видеоклипове

Докато гледате снимка или видеоклип, докоснете **бутона Меню** ☰ и използвайте опциите за разширена редакция.

Изтриване на изображения и видеоклипове

Използвайте един от следните методи:

- От папка докоснете 🗑 и изберете снимките и видеоклиповете, които желаете да изтриете, след което докоснете **Изтриване**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете 🗑.

Задаване като тапет

Когато гледате снимка, докоснете **бутона Меню** ☰ > **Задай изображение като** и изберете **Снимка на контакт, Тапет на начален екран** или **Тапет на заключен екран**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове. За да влезете във видео плейъра, от началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Видеоклипове**.

Възпроизвеждане на видео

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Видеоклипове**.
2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
	Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
	Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
	Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.
	Докоснете достъп до QSlide и видеоклипът се показва в малък прозорец.
	Докоснете, за да споделите видеоклипа чрез функцията SmartShare.
	Докоснете за заключване на прозореца.

За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата

страна на телефона.

Докоснете и задръжте видеоклип от списъка, за да получите достъп до следните опции: **Споделяне**, **Изрязване**, **Изтриване** и **Подробности**.

Музика

Вашият телефон разполага с музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За да влезете в музикалния плейър, от началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Музика**.

Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:

- Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP)

1. Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
2. Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледете, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
3. След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB свързан** > **Само зареждане**. Вече спокойно можете да изключите устройството си.

Изпълнение на песен

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Музика**.
2 Натиснете раздела **Песни**.
3 Изберете песента, която искате да изпълните.

	Докоснете, за да откриете файловете с YouTube
	Докоснете, за да споделите музиката чрез функцията SmartShare.
	Докоснете, за да зададете режим на разбъркване
	Докоснете, за да зададете режим на повторение
	Докоснете, за да управлявате силата на звука на музиката
	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането
	Докоснете, за да продължите възпроизвеждането
	Докоснете, за да преминете към следващата песен от албума или в плейлиста
	Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да се върнете към предишната песен
	Докоснете, за да зададете текущата песен като любима.
	Докоснете, за да видите настоящия плейлист
	Докоснете, за да зададете звуковия ефект.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на

телефона.

Докоснете и задръжте една от песните в списъка, за да получите достъп до следните опции: **Възпроизвеждане**, **Добавяне към плейлист**, **Споделяне, Задаване като тон на звънене, Изтриване, Подробности** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката.

В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Помощни програми

Настройка на алармата

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Аларма/Часовник** > .
2 Задайте желания час за аларма.
3 Задайте **Повторение**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Звук на алармата, Сила на звука на алармата, Пусково устройство на автоматично приложение, Заключване с пъзел** и **Бележка**.
4 Докоснете **Запиши**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата от екрана на списъка с аларми, докоснете **бутона Меню** и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Калкулатор** .
2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
3 За прости изчисления, докоснете функцията, която искате да изпълните (+ , − , × или ÷), последвано от = .
4 За по-сложни изчисления, докоснете **бутона Меню** , изберете полето **Разширени**, **след което** изберете желаната функция.
5 За да видите историята на изчисленията, докоснете .

Добавяне на събитие в календара

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Календар** .
2 Докоснете March 2013, за да промените изгледа в календара (ден, седмица, месец, план).

3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
5 Докоснете полето **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
6 Ако желаете да добавите забележка към събитието, докоснете **Описание** и въведете информацията.
7 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
8 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

Файлов Мениджър

Приложението **Файлов мениджър** ви позволява да управлявате файлове във вашата вътрешна/външна памет.

Отваряне на приложението Файлов мениджър

- От началния екран докоснете **Приложения** > **Файлов мениджър**

Опции на Файлов мениджър

- : позволява ви да създадете нова папка.
- : позволява ви да преместите файлове и папки в друга папка.
- : позволява ви да изтривате файлове и папки.
- : позволява ви да търсите файлове.

Докоснете **бутон Меню** за достъп до следните опции.

- **Сортиране по:** позволява ви да сортирате файлове и папки по име, размер, дата и тип.
- **Преглед като:** позволява ви да променяте режима на преглед като

Списък или Матрица.

- **Копиране:** позволява ви да копирате файлове и папки и да ги премествате в друго местоположение.
- **Споделяне:** позволява ви да споделяте файлове и папки с други хора.
- **Качване:** позволява ви да качвате файлове в онлайн памет.
- **Zip:**позволява ви да компресирате файлове и папки в .zip файл.
- **Изход:** позволява ви да излезете от приложението.

Диспечер на приложения

Можете да управлявате своите програми с Диспечер на приложения.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > **Диспечер на приложения** .

2 **Диспечерът на приложения** изброява вашите инсталирани приложения, размера и версията им.

3 Докоснете **Деинсталиране**, за да деинсталирате приложението, след това докоснете **OK** за потвърждение.

Настройки на Диспечер на приложения

За задаване на настройките на Диспечера на приложения, докоснете **клавиша Меню** и изберете **Настройки**. На разположение са следните настройки.

- **Актуализация на цикъла на уведомления:** позволява ви да зададете цикъл на уведомления за обновления на приложения.
- **Автоматично обновяване на приложение:** обновява приложения автоматично, ако е налично.
- **Актуализация само с Wi-Fi връзка:** Обновява приложения само чрез Wi-Fi.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Гласов запис** .
2 Докоснете за начало на записа.
3 Докоснете , за да прекратите записа.
4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете за достъп до списъка със записи. Можете да чуете направените записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Изпращане на гласов запис

1 След като приключи записването, можете да изпратите аудиоклипа, като докоснете .
2 Изберете от наличните методи за споделяне.

Мениджър на задачи

Можете да управлявате приложенията с помощта на Мениджър на задачи. Можете лесно да проверите броя на приложенията, които са активни в момента, както и да затворите някои приложения.

Опции на Мениджъра на задачи

- Докоснете **Стоп** за спиране на отделните приложения.
- Докоснете **Спиране всички**, за да спрете всички работещи в момента приложения.

- Докоснете **бутона Меню** за достъп до Помощ, Сортиране по и Настройки.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Polaris Viewer 4**.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на файлове с помощта на Polaris Viewer 4 обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

FileShare

Тази функция ви позволява да споделите файлове от своя телефон.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **FileShare**.
2 Изберете типовете съдържание, които искате да споделите. Изберете между **Изображения**, **Видеоклипове**, **Музика** и **Документи**.
3 Докоснете **Изпрати файл** в горния десен ъгъл на екрана, след което отбележете файла/файловете, които искате да споделите.

4 Докоснете **Изпрати** в долната част на екрана, за да започнете сканиране за достъпни устройства, след което изберете желаното устройство от списъка.

5 Докоснете **Изпрати** в долната част на екрана, за да използвате избраното устройство за изпращане на файла/файловете.

LG Архивиране

Информация за архивиране и възстановяване на данни от смартфон

Препоръчително е редовно да създавате и записвате архивен файл във вътрешната памет, особено преди да актуализирате софтуерни приложения. Поддържането на текущ архивен файл във вътрешната памет позволява да възстановите данните от смартфона, ако го изгубите, бъде откраднат или повреден поради непредвидени обстоятелства.

Приложението LG Архивиране се поддържа от смартфони LG, други версии на S/W или OS. По този начин, когато закупите нов смартфон LG, можете да архивирате своите данни от настоящия в новия си телефон.

Ако приложението за архивиране е предварително зададено на вашия смартфон, можете да архивирате и възстановите голяма част от информацията на вашия смартфон, с помощта на изтеглени и предварително инсталирани приложения, показалци, записи в календара, регистър повиквания, контакти, настройки на началния екран, съобщения и системни настройки. Също така можете:

- Да извършвате ръчно LG Архивиране на данните от смартфона.
- Да планирате автоматични архивирания на данните от своя смартфон.
- Да възстановявате данните от смартфона ви.

Помощни програми

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че функцията Архивиране не поддържа архивиране на Потребителски данни и Данни от медия (Картини/Клипове/Музика). Архивирайте тези файлове с помощта на Синхронизиране на медия (MTP). Свържете телефона си към компютър с помощта на USB кабел и докоснете Синхронизиране на медия (MTP).

Предупреждение! За да предотвратите неочаквано изключване по време на архивиране или възстановяване поради недостатъчно захранване от батерията, трябва винаги да поддържате батерията си напълно заредена.

LG Архивиране на данните от смартфона ви

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **LG Архивиране** > **Ръчно архивиране** > **Вътрешна памет** или **SD карта**.
2 Докоснете **Ново архивиране**, за да въведете име на вашия архивен файл, след което изберете **Следващ**.
3 Изберете полето за отметка до елемента, който желаете да архивирате, след което изберете **LG Архивиране** за архивиране.
4 Когато всички избрани файлове са архивирани, ще се изведе съобщението **Архивирането приключи**.

Насрочване на автоматични архивирания

Можете да програмирате автоматични архивирания на данните в своя смартфон в съответствие с настройките на графика. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **LG Архивиране** > **Автоматично архивиране**.
2 На екрана Местоположение на архив докоснете **Вътрешна памет** или **SD карта**.

3 Въведете име на своя архивен файл, след което изберете **Следващ**.
4 Изберете полето за отметка до данните, които желаете да архивирате, след което изберете **Следващ**.

Възстановяване на данните от смартфона

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички файлове, записани във вашия смартфон, ще се изтрият преди архивният файл да бъде възстановен.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **LG Архивиране** > **Възстановяване**.
2 На екрана **Възстановяване** изберете архивния файл, съдържащ данните, които желаете да възстановите.
3 Изберете полето за отметка до елемента, който желаете да възстановите, след което изберете **Възстановяване**, за да го възстановите на своя телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Имайте предвид, че данните в телефона ви ще бъдат презаписани със съдържанието от създадения архив.

4 Ако архивният файл е шифрован, въведете паролата, която сте създали за шифроване
5 Когато всички избрани файлове са възстановени, телефонът ще се рестартира автоматично.

ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да зададете опцията за активиране на криптиране, за да криптирате архивните файлове, с цел допълнителна защита.

Докоснете от екрана **LG Архивиране** и въведете парола и подсказка, в случай че забравите вашата парола. След като сте задали парола, трябва да я въвеждате всеки път, когато искате да правите архивиране/възстановяване.

Помощни програми

Google+

Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Google+**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично, в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Гласово търсене**.

2 Когато на екрана се появи **Говори сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично, в зависимост от региона и доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени.

От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Изтегляния**.

Уеб

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: приложими са допълнителни такси при свързването към тези услуги и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Интернет** .

Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете и задръжте уеб лентата с инструменти, след което я плъзнете с пръст нагоре, за да отворите приложението.

	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на **бутона Назад** , с което се връщате на предишната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете за достъп до показалците.

Уеб

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.

Отваряне на страница

- За отваряне на нова страница докоснете лентата с инструменти на Браузъра.
- За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я видите.

Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

- За да маркирате текущата уеб страница, докоснете **бутона Меню** > **Запази в показалци**. Въведете желаната информация и докоснете **OK**.
- За да отворите маркирана уеб страница, докоснете на лентата с инструменти в браузъра и изберете една от тях.

Хронология

Докоснете на лентата с инструменти в браузъра и изберете раздел **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете **бутона Меню** > **Изтриване на цялата хронология**.

Използване на QSlide

Тази функция се използва за достъп до интернет без да се затваря текущо приложение.

Докато разглеждате съдържание в браузъра, докоснете . След това можете да разглеждате друга информация от телефона си. За да изкарате браузъра на цял екран, натиснете . За да затворите браузъра, натиснете .

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.

От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Chrome** .

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.

Отваряне на страница

- За да отидете на нова страница, докоснете > **Нов раздел**.
- За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Натиснете адресната лента, натиснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворени раздели на други устройства, докоснете **бутона Меню** > **Други устройства**. Трябва да сте вписани в същия профил в Google от всички устройства. Изберете уеб страница, която да отворите.

Разглеждане на показалци

За да добавите показалци, докоснете **бутона Меню** > ☆.

Настройки

Влизате в менюто с настройки

1 От началния екран докоснете **Приложения** > раздел **Приложения** > **Настройки** .
ИЛИ
От началния екран докоснете **бутона Меню** > **Системни настройки**.
2 Изберете категория за настройка и съответна опция.

БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес
За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора. Можете да намерите MAC адреса в следния потребителски интерфейс: От началния екран докоснете **Приложения** > **Настройки** > **Wi-Fi** > **клавиш Меню** > **Разширени** > **MAC адрес**.

< Bluetooth >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< Мобилен трафик на данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< Разговори >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции,

които вашият мобилен оператор предлага.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият ПИН2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Изскачане на входящо повикване - показва изскачащо прозорче на входящо повикване, когато използвате камерата или гледате видеоклипове.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избиране от **режим Отхвърляне на повикване** или **Отхвърляне на повиквания от**.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

Приключване на разговора чрез захранващия бутон - позволява да приключите разговори чрез натискане на бутона за захранване/заключване, вместо на бутона Край на екрана.

Слухови апарати – Отметката осигурява съвместимост на слуховите апарати.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговор – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, всички разговори, набраните разговори и приетите разговори.

Чистота на глас - Подобрете качеството на звука в шумна среда.

Допълнителни настройки – тази опция позволява да променяте следните настройки:

Идентификация на повикващ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

<Споделяне и свързване>

Позволява ви да споделяте папки с други устройства чрез безжична връзка.

NFC - NFC (Комуникация в близко поле) е безжична технология, която позволява прехвърляне на данни между два обекта, когато те се намират в рамките на няколко сантиметра един от друг. Когато активирате NFC на вашия телефон, той може да обменя данни с други устройства с активиран NFC или да четат информация от интелигентни етикети, вградени в постери, стикери и други продукти.

Android Beam - когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложение към друго устройство с активирано NFC, като приближите устройствата едно до друго. Например, можете да предавате браузър страници, YouTube видеоклипове, контакти,

файлове на Polaris Office 4 и др. Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб едно към друго) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да активирате NFC, за да се активира Android Beam.

Файл в мрежа - Файлът в мрежа изисква безжична връзка. Проверете дали устройствата използват една и съща AP (Точка за достъп). Възможно е споделянето на папки в мрежа да използва повече батерия.

< Връзки и мрежи>

Самолетен режим - Докоснете **Самолетен режим** бутона OFF ON за превключване между Вкл. и Изкл. Активирането на Самолетен режим деактивира всички безжични връзки.

Портативна Wi-Fi гореща точка – можете да използвате вашия смартфон, за да осигурите мобилна широколентова връзка за до 8 други устройства. Създайте гореща точка и споделете връзката.

Предоставяне на Bluetooth връзка – Предоставянето на Bluetooth връзка ви позволява да използвате своя смартфон за предоставяне на мобилна широколентова връзка.

Помощ – Докоснете, за да видите помощна информация относно Портативната Wi-Fi гореща точка и функциите за предоставяне на Bluetooth връзка.

VPN –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да можете да ползвате данните си за вписване, е необходимо да укажете PIN код или парола за заключване.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

УСТРОЙСТВО

< Звук >

Тих режим - Докоснете **бутона Тих режим** OFF ON, за да активирате тази функция. Докоснете **Период на тишина**, за да отворите екран за задаване на дните и часовете, в които автоматично да се изключат всички звуци, освен алармата и медийните файлове.

Звуков профил – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Безшумен.

Сила на звука – можете да управлявате силата на звука на Тон на звънене, Звук за уведомление, Сензорна обратна връзка и система, Музика, видео, игри или друга медия.

Тон на звънене с вибрация – вибрация за повиквания и известия.

Тон на звънене – позволява да настроите мелодия за входящи повиквания по подразбиране.

Звук за уведомление – позволява да настроите мелодия за уведомяване по подразбиране.

Лека вибрация – постепенно увеличава вибрацията до зададената текуща сила.

Сила на вибрация – задайте сила на вибрацията за повиквания и уведомления.

Вибрация при входящи повиквания – Позволява ви да зададете типа вибрация за входящи повиквания.

Тонове при докосване на полето за избиране – позволява да настроите телефона да възпроизвежда тонове, когато се използва клавиатурата за избиране на номера.

Звуков избор – позволява да настроите телефона си да възпроизвежда звук, когато докоснете бутони, икони и други екранни елементи, които реагират на докосването ви.

Звуци при заключване на екрана – позволява да настроите телефона да възпроизвежда звук, когато получите уведомявания в microSD картата.

Вибрация при докосване – позволява да зададете обратна връзка с вибрация при докосване на екрана на телефона.

< Дисплей >

Яркост - Регулиране яркостта на екрана.

Интервал на дезактивиране на екрана – указвате продължителността от време, след която екранът се дезактивира.

Автоматично завъртане на екрана – указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

Тип шрифт – променяте типа на шрифта на дисплея.

Размер на шрифта – променяте размера на шрифта на дисплея.

Интелигентен екран – оставя екрана включен, когато устройство открие, че очите ви гледат към екрана.

Осветеност на предните клавиши – задавате продължителността на осветяване за предната клавиатура.

LED на началния екран – LED осветлението около началния бутон се управлява от вашите селекции.

Калибриране на сензор на монитора – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

< Начален екран >

Тема - задава темата за екрана на вашето устройство.

Ефект на екран - задава ефекта при смяна на различните екрани.

Тапет - задава тапета, който да използвате на началния екран.

Кръгово превъртане между екраните - отметка за задаване на

непрекъснато превъртане между началните екрани, което елиминира нуждата от обратно превъртане в обратната посока, когато достигнете единия край.

Само портретен изглед - отметка за показване на началния екран винаги в портретен изглед.

Архивиране и възстановяване - дава възможност за архивиране и възстановяване на конфигурациите на приложения и помощници, както и на теми.

< Екран за заключване >

Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Изберете от **Няма, Плъзгане, Отключване с лице, Модул, PIN код** или **Парола**.

Тапет – изберете тапет за вашия заключен екран от Галерия или Галерия с тапети.

Часовници и преки пътища – Персонализиране на часовниците и преките пътища на заключения екран.

Екранен ефект – избирате екранния ефект.

Информация за притежателя – на заключения екран се показва информация за притежателя.

Таймер за заключване – указвате продължителността на заключване след изтичане на периода на активност на екрана.

Бутонът за захранване незабавно се заключва – настройте екрана да се заключва при натискане на бутона за захранване.

Вибриране при докосване – позволява ви да настроите обратна реакция с вибрация за телефоните със сензорно управление.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ - показва общото количество свободно място в паметта на телефона и изброява какъв тип данни заемат място.

SD КАРТА - показва общото количество място за памет на microSD картата.

Монтиране/демонтиране на SD картата - монтира и демонтира microSD картата от вашия телефон за достъп до съхранените в нея данни, форматиране на картата или безопасното й изваждане. Тази настройка е замъглена, в случай че няма инсталирана microSD карта, ако вече сте я демонтирали, или ако сте монтирали microSD картата на вашия компютър.

Изтриване на SD карта - необратимо изтрива всичко от microSD картата и я подготвя за употреба с вашия телефон.

<Батерия>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ

Вижте колко мощност на батерията е използвана за дейностите на устройството. Нивото на батерията се показва в проценти. Оставащото й време също се показва.

Процент на батерия: показва процента на батерията в лентата на състоянието.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Пестене на енергия Управлява батерията за раздели в пестене на енергия. Докоснете бутона OFF ON за включване на тази функция. Докоснете **Пестене на енергия** за следните опции.

ВКЛЮЧВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Включете Пестене на енергия - изберете желаната степен, в която да включите пестенето на енергия.

РАЗДЕЛИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Отбележете с отметка всяка функция, която искате да изключите или регулирате, когато нивото на батерията е ниско.

- **Автоматична синхронизация**: изключва Автоматична синхр.
- **Wi-Fi:** изключва Wi-Fi, ако не се използват данни.

- **Bluetooth**: изключва Bluetooth, ако не е свързан.
- **Вибриране при докосване**: изключва обратната връзка при докосване.
- **Яркост**: регулира яркостта.
- **Екранен таймаут**: регулира изчакване на екрана.
- **Светлина на предния сензорен бутон**: регулира изчакването на светлината на предния сензорен бутон.
- **LED елементи на бутона Начало**: изключва LED елементи на бутона Начало, ако не е свързан.

Съвети за пестене на енергия - докоснете, за да прегледате някои съвети за пестене на енергия.

< Приложения >

Преглед и управление на вашите приложения.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Достъп до местоположение >

Достъп до моето местоположение – позволява на приложенията, които са поискали разрешение, да използват информация относно местоположението.

GPS сателити – позволява на приложенията да използват GPS сателити, за да определят вашето местоположение с точност до ниво улица.

Местоположение на Wi-Fi и мобилни мрежи – позволявате на

приложения да използват локационните услуги на Google за по-бърза преценка на местоположението ви. Събират се анонимни данни за местоположението ви, които след това се изпращат на Google.

< Защита >

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на Micro SIM картата или позволява да смените PIN кода на Micro SIM картата.

Видимост на паролата при въвеждане – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – позволява инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Надеждни данни – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталирай от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изтриване на данни за вписване – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Архивен акаунт– задава акаунта, към който желаете да архивирате данни.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията

бъдат инсталирани на вашия телефон.

Възстановяване на фабрични данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

СИСТЕМА

< QuickButton >

QuickButton - избира приложенията, които искате да отваряте чрез бърз достъп с клавиша QuickButton. Докоснете **Пряк път** и приложението, което искате да смените с QuickButton.

< Дата & Час >

Използвайте **Настройки за дата и час,** за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЖКА: изисква добавки, за да може да бъде избрано.

УСЛУГИ

- **TalkBack:** Позволява ви да зададете функцията Talkback, която помага на хора с увредено зрение, осигурявайки вербална обратна връзка. Докоснете бутона **TalkBack** OFF ON в горния десен ъгъл на екрана, за да включите функцията. Докоснете **НАСТРОЙКИ** в долната част на екрана, за да регулирате настройките на TalkBack.

ВИЗИЯ

- **Инсталиране на уеб скриптове:** Позволява активиране (или деактивиране) инсталирането на уеб скриптове.
- **Голям текст:** Сложете отметка, за да увеличите размера на текста.
- **Обръщане на цвят:** Сложете отметка, за да обърнете цвета.
- **Нюанси:** Задайте черен нюанс на екрана.

ЗВУЦИ

- **Моно аудио:** Поставете отметка, за да позволите звукът в слушалките да се насочва и към десния и към левия канал.

ФИЗИЧЕСКИ И ДВИГАТЕЛНИ НАСТРОЙКИ

- **Забавяне при докосване и задържане:** Задава забавяне при докосване и задържане (кратко, средно или дълго).
- **Помощно докосване:** Превключете OFF ON за вкл. и изкл. Помощното докосване може да смени всички хардуерни бутони.

СИСТЕМА

- **Автоматично завъртане на екран:** Сложете отметка, за да позволите устройството да завърта екрана, в зависимост от ориентацията си (портрет или пейзаж).
- **Изречете паролите:** Сложете отметка, за да можете да изричате своите пароли за вписване (вместо да ги пишете).
- **Бутон вкл. прекратява разговор:** Сложете отметка, за да прекратите гласовите обаждания чрез натискане на **бутона за Захранване/Заключване** . Когато опцията е активирана, натискането на **бутона за Захранване/Заключване** по време на разговор не заключва екрана.
- **Лесен достъп:** Позволява ви да изберете лесен достъп.
- **Резултат от текст-към-говор:** Резултатът от текст-към-говор осигурява звуково изчитане на текст, например съдържание на

текстови съобщения и ИД на контакта, отправящ входящо повикване.

< PC връзка >

Тип USB връзка – задава режима, който желаете да използвате по подразбиране, когато се свързвате към компютър. Изберете опция измежду **Само зареждане, Медийно синхронизиране (MTP), Предоставяне на USB, LG софтуер** или **Камера (PTP)**.

Питай при свързване – заявка за USB режим на свързване при осъществяване на връзка с компютър.

Помощ – показва информация относно настройките за свързване.

PC Suite – Поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка в БЕЗЖИЧНИ & МРЕЖИ.

On-Screen Phone – поставете отметка, за да получавате заявка за Wi-Fi връзка от On-Screen Phone.

Помощ – помощ за LG софтуер.

< Опции за разработчици >

Имайте предвид, че включването на тези настройки за разработчици може да доведе до неестествено поведение на устройството. Опциите за разработчици се препоръчват само за напреднали потребители.

Приемете съобщение за грешка - събира информация относно текущото състояние на вашето устройство, която да бъде изпратена като имейл съобщение.

Парола за архивен десктоп - задава парола за архивиране на десктопа.

Остани буден - поставете отметка, така че екранът никога да не влиза в режим на таймаут, докато се зарежда.

Защита на SD картата - поставете отметка, за да защитите microSD картата. Когато microSD картата е защитена, приложенията трябва да поискат разрешение за достъп до данните от външната памет.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ГРЕШКИ

USB отстраняване на грешки - поставете отметка на тази опция, за да включите режим на отстраняване на грешки, когато има свързан USB режим.

Разрешете заблуждаващи местоположения - поставете отметка, за да зададете заблуждаващо местоположение на устройството.

Изберете приложение за отстраняване на грешки - позволява ви да изберете приложението за отстраняване на грешки.

Изчакайте за дебъгер - поставете отметка за изчакване на дебъгер. Дебъгнатото приложение изчаква прикачване на дебъгер преди изпълнение.

ВЪВЕЖДАНЕ

Показване на докосвания - поставете отметка, за да покажете визуална обратна връзка при докосване на екрана.

Показване на сензорна информация - поставете отметка, за да направите видима на екрана сензорна информация.

РИСУВАНЕ

Показване на граници на оформление - поставете отметка, за да се покажат граници на клипове, полета и др.

Показване на актуализации за изглед на GPU - поставете отметка при светване на изгледи в прозорци, когато чертаете с GPU.

Показване на екранни актуализации - поставете отметка на местата по екрана, които да мигат при актуализиране.

Мащаб на анимацията на прозорец - позволява ви да изберете настройка за мащаб на анимацията на прозорец.

Мащаб на анимацията на прозорец - позволява ви да изберете настройка за мащаб на анимацията на прозорец.

Скала за времетраене на аниматор - позволява ви да зададете скалата за времетраене на аниматор.

Деактивиране на HW припокривания - поставете отметка, за да използвате GPU за екранно композиране.

Форсиране на GPU изпълнение - поставете отметка, за да използвате ускорение на 2D хардуер в приложения.

СЛЕДЕНЕ

Разрешаване на стриктен режим - поставете отметка, за да настроите осветяване на екрана, когато дадени приложения работят продължително време в основния панел.

Показване на използването на процесора - поставете отметка, за да покриете текущото CPU ползване на екрана.

Профил на GPU рендиране - поставете отметка, за да направите измерване на времето за рендиране в adb shell dumpsys gfxinfo.

Активиране на следи - позволява ви да изберете активираните следи.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Не запазвайте дейности - поставете отметка, за да затваряте всяка дейност веднага след като потребителят я напусне.

Ограничаване на фонови процеси - позволява ви да зададете ограничаване на фонови процеси.

Показване на всички ANR - поставете отметка, за да се покаже диалоговият прозорец, когато работещите на фона приложения не отговарят.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Обновявания на системата - позволява ви да проверявате за софтуерни обновявания на системата Android, както и за друга текуща информация.

Мрежа - позволява ви да прегледате вашата мрежа, типа и силата на мрежата, състояние на услугата, роуминг статус, състояние на мобилната мрежа и IP адрес.

Качества на телефона - позволява ви да прегледате номера на модела, номера на телефона, IMEI, IMEI SV и пиковия час.

Батерия - позволява ви да прегледате статуса, нивото и информация за ползване на батерията.

Информация за хардуера - позволява ви да прегледате Wi-Fi MAC адреса и Bluetooth адреса.

Информация за софтуера - позволява ви да прегледате версията на Android, версията за основен обхват, номера на съставяне и софтуерната версия.

Правна информация - позволява ви да прегледате лицензите за отворен код и правната информация на Google.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Тази функция ви позволява да актуализирате фърмуера на своя телефон от интернет до най-актуалната му версия, без да се налага да посещавате сервизен център. За повече информация относно това как да използвате тази функция, моля посетете: http://www.lg.com
Тъй като актуализацията на фърмуера на мобилния телефон изисква цялото внимание на потребителя, докато трае процесът, непременно прочетете всички инструкции и указания, които се появяват на всяка стъпка и едва след това пристъпете към действие. Имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция разрешава да актуализирате по удобен начин фърмуера на своя телефон до по-нова версия през OTA без необходимост от използване на USB кабел за данни. Тази функция е активна само ако и когато LG е направила достъпна новата версия на фърмуера за вашето устройство. Първо можете да проверите версията на софтуера на мобилния ви телефон:
От началния екран докоснете **клавиша Меню** ☰ > **Системни настройки** > **Относно телефона** > **Информация за софтуера**.
За да изпълните актуализация на софтуера на телефона, от началния екран докоснете **клавиша Меню** ☰ > **Системни настройки** > **Относно телефона** > **Актуализация на софтуера** > **Проверка за актуализации.**

Актуализиране софтуера на телефона

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за

незаконното използване на медийни материали.

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

DivX HD

ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO: DivX® представлява цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, подразделение на Rovi Corporation. Това е официално устройство на DivX Certified®, което е преминало строги тестове, за да се потвърди, че може да възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да конвертирате файловете си във видео формат DivX.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND: това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да може да изпълнява закупени DivX Video-on-Demand (VOD) видеоклипове. За да генерирате регистрационния код, намерете DivX VOD секцията в менюто за настройки на устройството. За допълнителна информация относно това как да довършите своята регистрация, отидете на адрес vod.divx.com.

DivX Certified® възпроизвеждане на DivX® видео до HD 720p, включително платено съдържание.
DivX®, DivX Certified® и свързаните с тях лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейни подразделения и се използват съгласно лицензионни условия.

Забележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете http://opensource.lge.com/

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Аксесоари

Тези аксесоари се предлагат за използване с вашия телефон.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за пътуване

Стерео слушалки

Кратко ръководство

Кабел за данни

Батерия

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Micro SIM грешка	Няма Micro SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че Micro SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали Micro SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете Micro SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова Micro SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за Захранване/ Заключване е натиснат прекалено кратко.	Натиснете клавиша за Захранване/ Заключване поне за две секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

СРПСКИ

Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог упутства можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператера. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc.Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу 5

Важна напомена 14

Основне информације о телефону 22

Преглед делова телефона 22
Инсталирање Micro SIM картице и батерије 24
Пуњење телефона 26
Уметање microSD картице 27
Уклањање microSD картице 28
Форматирање microSD картице 28
Закључавање и откључавање и екрана 29

Почетни екран 30

Савети за екран осетљив на додир 30
Почетни екран 31
Прилагођавање почетног екрана 32
Повратак на недавно коришћене апликације 32
Обавештења 33
Померите надоле за обавештења и поставке 33
Брза подешавања 34
Иконе-индикатори на статусној линији 34
Тастатура на екрану 36
Унос акцентованих слова 37

Подешавање Google налога 38

Повезивање на мреже и уређаје 39

Wi-Fi 39
Повезивање на Wi-Fi мреже 39
Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу 39
Bluetooth 40
Bluetooth tethering 42
Smartphone мобилни хотспотови 42
Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare 43
SmartShare 44
NFC 47
Android Зрак 47
Мрежа фајлова 48

Позиви 50

Обављање позива 50
Позивање контаката 50
Одговарање на позив и одбијање позива 51
Подешавање јачине звука у слушалици 51
Обављање другог позива 51
Прекидање позива 52
Прекидање позива са статусне линије ..52
Прегледање евиденције позива 53
Поставке позива 53

Контакти 54

Тражење контакта 54
Додавање новог контакта 54
Омиљени контакти 54
Креирање групе 55

Размена порука **56**
Приказ дискусије **56**
Слање поруке **56**
Коришћење емотикона **57**
Мењање поставки за поруке **57**
Е-пошта **58**
Управљање налогом е-поште **58**
Рад с фасциклама налога **58**
Писање и слање е-порука **59**
Фотоапарат **60**
Упознавање са тражилом **60**
Употреба напредних поставки **61**
Брзо фотографисање **62**
Након снимања фотографије **63**
Прегледање сачуваних фотографија **64**
Видео камера **65**
Упознавање са тражилом **65**
Употреба напредних поставки **66**
Снимање видео записа на брзину **66**
Након снимања видео записа **67**
Гледање сачуваних видео записа **67**
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа **67**
Јединствене LG функције **68**
QuickMemo **68**
Коришћење опција функције QuickMemo 69
Приказ сачуване QuickMemo белешке 69
QuickRemote **70**
Да бисте отворили апликацију QuickRemote и подесили брзе даљинске управљаче 70
Коришћење функције QuickRemote 71
Опције функције QuickRemote 71
Зумирање уживо **72**
QSlide **73**
QuickTranslator **74**
VuTalk **75**
Регистровање функције VuTalk 75
Коришћење функције VuTalk 76
Мултимедија **78**
Галерија **78**
Приказивање слика 78
Повећавање и смањивање зума 78
Репродуковање видео записа 79
Приказивање опција за фотографије и видео записе 79
Брисање слика и видео записа 79
Постављање слике као позадине 79
Видео записи **80**
Репродукција видео записа 80
Музика **81**
Додавање музике у телефон 81
Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (MTP) 81
Репродукција нумере 81
Услужни програми **84**
Подешавање аларма **84**
Употреба калкулатора **84**

Садржај

Додавање догађаја у календар.....84
Управљање датотекама 85
Управљач апликацијама.....86
Снимање гласа.....87
Снимање звука или гласа.....87
Слање гласовних записа.....87
Менаџер задатака.....87
Polaris Viewer 4 88
FileShare.....88
LG Бекап.....89
Подаци о креирању резервне копије и враћању у претходно стање података са паметног телефона.....89
LG Бекап за податаке са паметног телефона.....90
Распоређено аутоматско креирање резервних копија.....90
Враћање података са телефона.....91
Google+.....92
Говорна претрага.....92
Преузете ставке.....92

Веб.....93

Интернет.....93
Коришћење траке с алаткама за веб 93
Приказивање веб-страница.....94
Отварање странице.....94
Претраживање веба гласом.....94
Обележивачи.....94
Претходно.....94
Коришћење функције QSlide.....95
Chrome 95
Приказивање веб-страница.....95
Отварање странице.....95
Претраживање веба гласом.....95
Синхронизовање с другим уређајима ..96

Поставке 97
Приступ менију Поставке 97
БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ 97
УРЕЂАЈ..... 100
ЛИЧНО..... 105
СИСТЕМ..... 107

Ажурирање софтвера за телефон.....113
Ажурирање софтвера за телефон..... 113
Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)113

Више информација о овом корисничком приручнику.....115
Више информација о овом корисничком приручнику..... 115
Заштићени жигови 116
DivX HD..... 116

Додатна опрема 118

Решавање проблема 119

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака.

Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-D505 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,558 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,570 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.

- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим

температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може довести до неправилног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха

Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и

позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је **производ LG-D505** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **http://www.lg.com/global/declaration**

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Одлагање вашег старог уређаја

1. Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
2. Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
3. Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Одлагање потрошених батерија/акумулатора

1. Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
2. Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
3. Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
4. Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена

Пре него што почнете да користите уређај, прочитајте овај текст!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Да бисте ослободили додатну меморију, потребно је да организујете апликације и да обришете неке податке, попут апликација или порука.

Управљање апликацијама

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **Поставке** > **Апликације.**
2 Када се отвори листа апликација, пронађите апликацију коју желите да онемогућите, а затим је додирните.
3 Додирните **Деинсталирај**, а затим **ОК** да бисте потврдили деинсталацију изабране апликације.

Да бисте зауставили апликације

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **Поставке** > **Апликације** и изаберите картицу **ИЗВРШАВАЊЕ**.
2 Пронађите жељену апликацију и додирните **Заустави** да бисте је зауставили.

Премештање апликација

Да бисте ефикасно управљали интерном меморијом, можете да премештате апликације са телефона на microSD картицу.

1 Додирните > **Поставке** > **Апликације**.
2 Додирните преузету апликацију, па додирните **Премести на SD картицу**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Трајање батерије између пуњења можете да продужите ако искључите функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите како апликације и системски ресурси троше батерију.

Да бисте продужили трајање батерије

- Искључите радио-везе које не користите, на пример Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Смањите осветљеност екрана и скратите истек екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail™, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.

Да бисте приказали ниво напуњености батерије

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија**.

2 Статус батерије (пуни се или се не пуни) и ниво напуњености батерије су приказани на врху екрана.

Да бисте пратили и контролисали апликације које троше батерију

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **Поставке** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија** > **Употреба батерије.**

2 При дну екрана приказују се време коришћења батерије и листа апликација или сервиса који троше батерију, поређани од највећег до најмањег потрошача.

3. Инсталација оперативног система отвореног кода

Ако на телефон инсталирате оперативни систем отвореног кода уместо оперативног система произвођача, телефон може да се поквари.

Упозорење!

- Ако не будете инсталирали и користили оперативни систем произвођача, гаранција за телефон ће бити поништена.
- Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store. Ако неке апликације нису правилно инсталиране, телефон можда неће исправно радити или може доћи до озбиљне грешке. Биће потребно да деинсталирате те апликације, као и њихове податке и поставке са телефона.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Укључите закључавање екрана како бисте обезбедили телефон од неовлашћеног коришћења. Подесите функцију закључавања екрана на следећи начин.

На почетном екрану додирните **Апликације** > **Поставке** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** и изаберите **Ништа, Превлачење**, **Откључавање лица**, **Узорак**, **PIN** или **Лозинка**.

НАПОМЕНА: Ако будете имали проблема са функцијом Откључавање лица, откључајте екран помоћу шаблона и/или PIN кода.

Упозорење! Будите опрезни приликом коришћења шаблона, PIN кода или лозинке за откључавање. Изузетно је важно да запамтите задате информације за откључавање екрана. Дозвољено вам је 5 покушаја да унесете тачне информације за откључавање екрана. Ако сте искористили свих 5 покушаја, сачекајте 30 секунди, па покушајте поново да откључате телефон.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:

Ако сте приликом пријављивања на Google налог на телефону 5 пута унели погрешан шаблон, додирните **Заборавили сте шаблон?** Од вас ће бити затражено да се пријавите на Google налог и да креирате нови шаблон за откључавање.

Ако сте задали PIN кôд као резервну опцију, екран можете да откључате и помоћу тог PIN кода.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или ако сте заборавили PIN кôд или лозинку, мораћете да обавите хардверско ресетовање.

5. Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)

Ако телефон треба да вратите у првобитно стање, покрените га помоћу функције хардверског ресетовања.

Упозорење! Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите **хардверско ресетовање**.

1 Искључите телефон.

2 Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** + **тастер за смањивање јачине звука**.
3 На екрану ће се појавити LG логотип. Када се након неколико секунди појави прозор ХАРДВЕРСКО РЕСЕТОВАЊЕ НА ФАБРИЧКЕ ПОСТАВКЕ, пустите све тастере.
4 На телефону ћете моћи да изаберете функцију ресетовања на фабричке поставке у услужном програму за опоравак система Android ако притиснете тастер за **укључивање/искључивање и закључавање**.
5 Поново притисните тастер за **укључивање**/искључивање и **закључавање** да бисте потврдили ресетовање на фабричке поставке и телефон ће бити враћен на фабричке поставке. Да бисте отказали, притисните било који други тастер.

6. Безбедни режим

Да бисте обавили опоравак телефона у случају квара.

1 Искључите телефон и поново га покрените. Када видите анимацију, притисните и задржите **тастер за смањивање јачине звука** . У доњем левом углу екрана биће приказана порука „Безбедни режим“.
2 На почетном екрану додирните тастер **Мени**, а затим додирните **Системске поставке** > **Апликације**.
3 Додирните неку од картица на врху екрана и изаберите апликацију коју желите да деинсталирате.
4 Додирните **Деинсталирај**, а затим **OK** да бисте потврдили команду.
5 Након што деинсталирате апликацију, искључите и поново покрените телефон.

7. Коришћење microSD картице

Слике, музику и видео записе можете да сачувате на спољној меморији. Уметните microSD картицу да бисте ове типове датотека могли да сачувате на спољној меморији. Ако нисте уметнули microSD картицу, датотеке неће бити сачуване у интерној меморији.

Упозорење! Пре него што извадите microSD картицу, искључите је. У супротном, можете оштетити microSD картицу и телефон, као и податке који се налазе на microSD картици. Да бисте искључили microSD картицу, на почетном екрану додирните тастер **Мени** и додирните **Системске поставке** > **Меморија** > **Искључи SD картицу > OK**.

8. Повезивање телефона са рачунаром помоћу USB кабла

1 Употребите USB кабл који сте добили уз телефон да бисте телефон повезали на USB прикључак на рачунару. Примићете обавештење да је успостављена USB веза и у искачућем прозору можете видети режим USB везе.

2 Додирните **Медиа синхр. (MTP)** да бисте потврдили пренос датотека између microSD картице и рачунара.

Када телефон повежете са рачунаром као USB меморију, примићете обавештење. Телефонска microSD картица се препознаје као диск јединица на рачунару. Датотеке сада можете да копирате на microSD картицу и са ње.

9. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио апликације које се не користе да беспотребно троше ресурсе.

САВЕТ! Да бисте се вратили на недавно коришћену апликацију, притисните и задржите тастер за **почетни екран** . Након тога ће се на екрану приказати листа недавно коришћених апликација.

10. Откључајте екран када користите везу за пренос података

Екран ће постати црн ако га не додирнете дужи временски период током коришћења везе за пренос података. Да бисте укључили LCD екран, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** .

11. Држите телефон у усправном положају

Мобилни телефон држите у усправном положај, као и стандардни телефон.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података немојте држати доњи део телефона у којем се налази антена. То може утицати на квалитет позива.

12. Ако дође до замрзавања екрана

Ако телефон не реагује на корисничке команде или се екран замрзне:

Извадите батерију, вратите је, па укључите телефон.

ИЛИ

Притисните и 10 секунди задржите тастер за **укључивање/искључивање и закључавање** ▯ да бисте искључили телефон. Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

13. Немојте да повезујете телефон док укључујете/искључујете рачунар

Искључите телефон из рачунара када укључујете или искључујете рачунар да се не би јавиле грешке у раду рачунара.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона

Слушалица

Сензор близине

Објектив фотоапарата на предњој страни
Користите га за снимање аутопортрета или за видео ћаскање у подржаним апликацијама.

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање
- Притисните и задржите да бисте укључили/искључили или поново покренули телефон, омогућили авио режим или променили тип звона.
- Укључивање/искључивање екрана и закључавање екрана.

Екран осетљив на додир

Тастер „Назад“
- Повратак на претходни екран.
- Затварање искачућих менија и дијалога.

Тастер „Мени“
- Приказује доступне опције за тренутни екран или тренутну апликацију.

Тастер за почетни екран
- Повратак на почетни екран са било ког екрана.
- Притисните и задржите да бисте видели листу недавно коришћених апликација.

НАПОМЕНА: Сензор близине
Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ
Постављањем тешких предмета на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неправилан рад сензора.

САВЕТ!

- Сваки пут када отворите апликацију, додирните тастер **Мени** ☰ да бисте видели које опције су вам на располагању.
- Ако се на телефону јављају грешке током коришћења, односно ако не можете да га укључите, извадите батерију, вратите је, а затим поново покушајте да укључите телефон после 5 секунди.

Брзи тастер (подесив)

САВЕТ! Брзи тастер
Притиском на брзи тастер брзо приступате својој омиљеној апликацији.

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

Тастери за јачину звука

- **На почетном екрану:** управљање јачином звона
- **Током позива:** контролише јачину звука у слушалици
- **У току репродукције нумере:** континуално подешавање јачине звука

Микрофон

Прикључак за слушалицу

ИЦ LED лампица

Објектив фотоапарата на задњој страни

Задњи поклопац

Блиц

NFC додирна тачка

Звучник

Пуњач/USB прикључак

Микрофон

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

- NFC антена за овај модел се налази на задњем поклопцу.
- Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.

Инсталирање Micro SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију:

1 Држите телефон чврсто у руци. Другом руком подигните поклопац батерије користећи удубљење за врх прста који се налази при дну поклопца, који скидате повлачењем нагоре.

2 Поставите Micro SIM картицу у држач за Micro SIM картицу. Проверите да ли је златни контакт на картици окренут надоле и да је засечена страна окренута ка напред (погледајте слику испод).

3 Ставите батерију у лежиште водећи рачуна да златни контакти на телефону и батерији буду поравнати ❶, а затим је притисните док не легне на место ❷.

4 Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију ❶ и притисните га тако да легне на место ❷.

Пуњење телефона

Овај телефон користи пуњиву литијум-јонску батерију. За пуњење батерије користите USB адаптер који сте добили уз телефон. Пре првог коришћења телефона проверите да ли је батерија потпуно пуна. Потребно је 3 сата да се празна батерија у потпуности напуни.

НАПОМЕНА: Пре него што прикључите USB адаптер, проверите да ли је у телефон постављена батерија. Ако USB адаптер прикључите пре него што ставите батерију, телефон неће исправно радити због продужене циркулације струје. Поред тога, телефон се може оштетити и ако батерију извадите пре него што искључите USB адаптер. Искључите USB адаптер пре вађења батерије.

Упозорење! Ако екран осетљив на додир не реагује док се телефон пуни, разлог може бити нестабилно напајање. Зато искључите USB кабл из уређаја или USB адаптер из зидне утичнице.

1 Повежите USB адаптер и USB кабл.
2 Укључите USB кабл (на начин приказан у наставку) у прикључак за пуњач/USB прикључак.

НАПОМЕНА: Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.

Уметање microSD картице

Уметните microSD™ картицу да бисте могли да користите фотоапарат и друге мултимедијалне функције. На microSD картици можете да чувате мултимедијалне садржаје.

НАПОМЕНА: Овај уређај подржава microSD картице до 32 GB.

1 Искључите телефон пре уметања или уклањања microSD картице. Уклоните поклопац батерије.

2 Затим гурните microSD картицу у отвор. Проверите да ли је део са златним контактима окренут нагоре.

Уклањање microSD картице

Да бисте безбедно извадили microSD картицу из телефона, најпре морате да је искључите.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **Поставке** > **Меморија** > **Искључи SD картицу** > **OK**.

2 Скините поклопац батерије и извадите батерију, а затим полако извуците microSD картицу из лежишта.

Упозорење! Пре него што извадите microSD картицу, искључите је. У супротном, можете оштетити microSD картицу и телефон, као и податке који се налазе на microSD картици.

Форматирање microSD картице

Упозорење! Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке које се налазе на microSD картици.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **Поставке** > **Меморија**.
2 Додирните **Обриши SD картицу** (двапут).
3 Ако сте задали шаблон за откључавање, унесите га, па додирните **Обриши све**. Картица ће бити форматирана и спремна за употребу.

НАПОМЕНА: Ако се на microSD картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли може бити другачија након форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните тастер за **укључивање/искључивање и закључавање** да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**. Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Почетни екран

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Вучење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, не правећи паузу када спустите прст на екран (да не бисте случајно превукли ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум након фотографисања (помоћу фотоапарата) или када користите мапе.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали панеле. Сваки панел можете да прилагодите помоћу апликација, преузетих ставки, виџета и позадина.

НАПОМЕНА: Поједине слике екрана могу се разликовати у зависности од оператера.

Иконе менија налазе се у дну почетног екрана. Иконе менија омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

Додирните икону **Телефон** да бисте приказали додирну тастатуру за обављање позива.

На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.

Додирните икону **Поруке** да бисте приступили менију за размену порука и креирали нову поруку.

Додирните икону **Апликације** да би се приказале све инсталиране апликације. Да бисте отворили неку апликацију, додирните одговарајућу икону у листи апликација.

Почетни екран

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте омиљене апликације и виџете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Додавање ставки на почетни екран:

1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
2 Додирнуте картицу **Апликације, Преузето, Виџети** или **Позадине**.
3 Превуците жељену ставку до жељене локације и подигните прст.

Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

Додирните и задржите икону коју желите да уклоните, превуците је до , па подигните прст.

САВЕТ! Да бисте додали икону апликације на почетни екран са екрана са апликацијама, додирните и задржите апликацију коју желите да додате и превуците је до жељеног места.

САВЕТ! Коришћење фасцикли
Можете да додате више икона апликација у једну фасциклу. Испустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и фасцикла ће бити креирана.

Повратак на недавно коришћене апликације

1 Додирните и задржите **тастер за почетни екран** . На екрану ће се приказати искачући прозор са иконама апликација које сте недавно користили.
2 Додирните икону да бисте отворили одговарајућу апликацију. Можете и да додирнете тастер **Назад** да бисте се вратили у претходни екран.

Обавештења

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, као што је преузимање видео записа.

На табли са обавештењима можете видети тренутни статус телефона и непрочитана обавештења.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непрочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе које, на пример, означавају Wi-Fi везу или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

Померите надоле за обавештења и поставке

Померите надоле статусну линију да бисте отворили таблу са обавештењима. Да бисте затворили таблу са обавештењима, померите нагоре траку која се налази у дну екрана.

НАПОМЕНА: Додирните и задржите икону из Брзих подешавања да бисте видели мени са поставкама функције.

Брза подешавања

Брза подешавања вам омогућавају да лако укључујете или искључујете поставке за функције као што је Wi-Fi, да управљате осветљеношћу екрана и још много тога. Брза подешавања се налазе при врху табле са обавештењима.

Да бисте променили распоред ставки за Брза подешавања на табли са обавештењима

Отворите таблу са обавештењима и додирните . Можете да видите и премештате жељене ставке у менију Брзих подешавања. Да би се на табли са обавештењима приказивало више ставки, додирните .

Иконе-индикатори на статусној линији

Иконе-индикатори појављују се на статусној линији у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.

Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис
	Нема Micro SIM картице
	Нема сигнала
	Авио режим
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Слушалице
	Позив је у току
	Позив на чекању
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
NFC	NFC картица, ознака R/W. је доступна
	NFC картица, ознака R/W, P2P је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен

Икона	Опис
	Режим вибрације
100	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Преузимање података
	Отпремање података
	SmartShare музика се репродукује
	Успостављање GPS пријема
	Пријем GPS података о локацији
	Подаци се синхронизују
	Нова Gmail порука
	Нова Hangouts порука
	Нова порука
	Нумера се репродукује

	Нова гласовна пошта		Телефон је USB каблом повезан са рачунаром или је укључено дељење Интернет везе преко USB кабла
	Звук звона је искључен		Wi-Fi Direct је активиран
	Преносни Wi-Fi хотспот је активан		SmartShare је укључен

НАПОМЕНА: Положај икона на статусној линији може се разликовати у зависности од функције или услуге.

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље када желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима.

Додирните да бисте користили функцију уноса гласом. Такође можете да додирнете и задржите ову икону да бисте приказали мени са поставкама.

Додирните да унесете размак.

Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.
Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Помоћу тастатуре на екрану можете унети и специјалне знакове (нпр. „á“).

На пример, додирните и задржите жељени тастер (на пример, тастер „a“). Када се жељени знак појави, превуците прст преко њега, а затим га подигните да бисте унели знак.

Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.
  ИЛИ
- На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Поставке** > **Налози и синхронизација** > **ДОДАЈ НАЛОГ** > **Google**.

Ако поседујете Google налог, додирните **Existing** (Постојећи корисник), унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните . У супротном, додирните **Ново** и унесите информације потребне за креирање новог Google налога.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.

Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих. Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите Wi-Fi на **Искљ.**, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **картица** Апликације > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

2 Додирните OFF ON да бисте укључили ову функцију и пронашли доступне Wi-Fi мреже.

3 Додирните **ПРЕТРАЖИ** да бисте видели листу активних и доступних Wi-Fi мрежа.
- Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.

4 Додирните мрежу да бисте се прикључили на њу.
- Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

5 На статусној линији приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **картица** Апликације > **Поставке** > **Bluetooth** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

2 Додирните OFF ON да бисте укључили Bluetooth. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје. Затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету.

3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN кôд, као што је 0000. Ако други уређај има PIN кôд, од вас ће се тражити да га унесете.

Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

1 Отворите ставку и додирните .
ИЛИ
Додирните и задржите ставку и изаберите **Дели**.
ИЛИ
Отворите ставку и додирните **тастер Мени** > **Дели**.

2 Додирните **Bluetooth** да бисте делили садржај путем Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **картица Апликације** > **Поставке** > **Bluetooth**.

2 Додирните OFF ON да бисте укључили Bluetooth и означите поље за потврду на врху екрана да би телефон био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните **тастер Мени** > **Пауза у видљивости.**

3 Упарите уређаје и додирните **Прихвати** када примите захтев да одобрите Bluetooth како бисте прихватили датотеке.

Bluetooth tethering

Bluetooth tethering вам омогућава да преко паметног телефона остварите мобилну широкопојасну везу.

Да бисте делили везу користећи Bluetooth tethering:

1 На почетном екрану додирните **тастер Мени** > **Системске поставке** > **Тетеринг и мреже**.
2 Додирните прекидач **Bluetooth tethering** да бисте укључили ту функцију.

НАПОМЕНА: Bluetooth tethering се може активирати тек након што се паметни телефон повеже на мобилну мрежу.

Smartphone мобилни хотспотови

Преко паметног телефона можете да обезбедите мобилну широкопојасну везу за највише 8 других уређаја. Креирајте приступну тачку и поделите везу.

Да бисте креирали преносни хотспот,

1 На почетном екрану додирните **тастер Мени** > **Системске поставке** > **Тетеринг и мреже** > **Преносни Wi-Fi хотспот**.
2 Затим додирните поље за потврду **Преносни Wi-Fi хотспот** да бисте активирали ову функцију. Плави знак потврде указује да је функција активна.
3 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот** да бисте променили SSID, лозинку, тип безбедности и остале опције за хотспот.

НАПОМЕНА: За преносни Wi-Fi хотспот потребан вам је одговарајући DataPro план за податке. Уређаји повезани на ваш преносни Wi-Fi хотспот користе податке из вашег DataPro плана. Планови нису неограничени и у случају прекорачења могу бити наплаћени велики износи. Перформансе везе зависе од броја повезаних уређаја и других фактора. Ако не користите лозинку, друге особе ће моћи да користе везу преко вашег преносног Wi-Fi хотспота.

Омогућавање функције Wi-Fi Direct за дељење преко функције SmartShare

Wi-Fi Direct аутоматски скенира Wi-Fi Direct уређаје у близини. Пронађени уређаји биће наведени по редоследу проналажења. Тако ћете моћи да изаберете жељени уређај са којим желите да поделите мултимедијалне податке преко функције SmartShare.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **картица** Апликације > **Поставке** > **Wi-Fi** на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

2 Додирните OFF ON да бисте укључили ту функцију, па додирните **тастер Мени** > **Wi-Fi Direct**.

3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

КРЕИРАЈ ГРУПУ – Додирните да бисте активирали режим власника групе који омогућава да се старије верзије Wi-Fi уређаја повезују тако што скенирају ваш телефон.

НАПОМЕНА: Када је телефон у режиму власника групе, батерија ће се брже трошити него у режиму клијента. Веза Wi-Fi Direct не обезбеђује везу са Интернетом. Повезивање на мрежне услуге и њихово коришћење можда се додатно наплаћује. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

SmartShare

Функција SmartShare користи технологију DLNA (Digital Living Network Alliance) за дељење дигиталног садржаја путем бежичне мреже. Оба уређаја морају имати DLNA цертификат да би подржавали ову функцију.

Укључивање функције SmartShare и омогућавање дељења садржаја

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **SmartShare** .
2 Додирните тастер **Мени** > **Поставке**.
3 Додирните **Размена садржаја** да би ваш уређај могли да препознају други уређаји.

- Изаберите **Захтев за дељење** ако бисте желели да изаберете начин примања захтева за дељење са других уређаја. Доступне су опције **Увек прихвати, Увек питај** и **Увек забрани**.
- Додирните **Примање датотека** ако желите да дозволите да други уређаји отпремају мултимедијалне датотеке на ваш телефон.

НАПОМЕНА: Водите рачуна да microSD картица буде исправно постављена и да у менију Поставке буде означена опција **Примање фајлова**.

4 Додирните **Моји садржај за размену** и означите све типове садржаја које желите да делите.
Изаберите неку од следећих опција: **Фотографије**, **Видео записи** и **Музика**.

5 **Функција SmartShare** је сада активирана и спремна за дељење садржаја.

Да бисте контролисали уређаје за приказивање

Приказивање мултимедијалних садржаја из удаљене библиотеке садржаја (нпр. рачунар) на уређају за приказивање (нпр. телевизор).

НАПОМЕНА: Водите рачуна да DLNA функција на вашим уређајима (нпр. на телевизору и рачунару) буде правилно конфигурисана.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **SmartShare** .

2 Додирните ставку **Плејер** и изаберите у листи уређај за приказивање.

3 Додирните дугме **Библиотека** и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.

4 Можете прегледати библиотеку садржаја.

5 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните Покрени или додирните **тастер** Мени > **Покрени**.

Дељење садржаја са телефона на уређају за приказивање (нпр. телевизору)

НАПОМЕНА: Побрините се да уређај за приказивање буде правилно конфигурисан.

1 Док гледате слике или видео записе путем апликације Галерија, додирните / / на врху екрана.

: потребна је веза с мрежом

: изаберите уређај на мрежи
: садржај се тренутно дели помоћу услуге SmartShare.

НАПОМЕНА: Пратите исте кораке да бисте за дељење садржаја користили апликације Музика, Видео записи и Polaris Viewer 4.

2 Изаберите уређај у листи уређаја за приказивање да бисте репродуковали датотеке.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Да бисте користили ову апликацију, проверите да ли је уређај повезан на кућну мрежу преко Wi-Fi везе.
Неки DLNA-компатибилни уређаји (нпр. телевизори) подржавају само DMP функције DLNA стандарда и стога неће бити приказани у листи уређаја за приказивање.
Ваш уређај можда неће моћи да репродукује поједине садржаје.

Преузимање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **SmartShare** .
2 Додирните ставку **Библиотека** и изаберите жељени уређај из удаљене библиотеке садржаја.
3 Можете прегледати библиотеку садржаја.
4 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните Преузми или додирните **тастер Мени** > **Преузми**.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Неки садржаји нису подржани.

Отпремање садржаја из удаљене библиотеке садржаја

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **SmartShare** .
2 Додирните ставку **Библиотека** и изаберите **Мој телефон**.
3 Можете прегледати локалну библиотеку садржаја да бисте

пронашли жељени садржај.

4 Додирните и задржите сличицу садржаја и додирните Отпреми или додирните **тастер Мени** ☰ > **Отпреми**.

5 Изаберите уређај удаљене библиотеке садржаја на који желите да отпремите податке.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Поједини уређаји који подржавају DLNA не подржавају функцију DMS отпремања и стога отпремање неће бити могуће. Неки садржаји нису подржани.

NFC

NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља бежичну технологију која омогућава пренос података између два објекта када се поставе на неколико центиметара један од другог. Када на телефону омогућите функцију NFC, телефон може да размењује податке са другим уређајима који подржавају функцију NFC или да чита информације из интелигентних ознака које су уграђене у постере, налепнице и друге производе.

Да бисте укључили NFC:

1 На почетном екрану додирните **тастер Мени** ☰ > **Системске поставке**.

2 Додирните **Размените и повежите се**, па додирните **NFC прекидач** OFF ON.

Android Зрак

Када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом. На пример, можете да шаљете

странице прегледача, YouTube видео записе, контакте, датотеке из апликације Polaris Office 4 и још много тога. Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

Да бисте активирали Android знак:

На почетном екрану додирните **тастер Мени** > **Системске поставке** > **Размените и повежите се** > **Android Зрак** .

НАПОМЕНА: Потребно је да омогућите NFC да бисте активирали Android Зрак.

Мрежа фајлова

Мрежа фајлова захтева бежичну мрежу. Проверите да ли уређаји користе исти AP (приступну тачку). Дељење мрежних фасцикли може довести до бржег пражњења батерије.

Да бисте делили своју фасциклу:

1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** > **Системске поставке**.
2. Додирните **Размените и повежите се** > **Мрежа фајлова**.
3. Додирните **Дељење локалног фолдера** да бисте делили фасциклу са телефона са другим уређајима.
4. Додирните **Размењен фолдер** да бисте конфигурисали фасциклу која ће се делити.
5. Додирните **Постави лозинку** да бисте конфигурисали заштитну лозинку.
6. Приступите фасцикли на телефону тако што ћете унети „\ \ Име уређаја“ или „\ \IP адреса“ у поље за URL адресу у прозору на рачунару.

Да бисте приступали фасциклама на другим уређајима:

1 На почетном екрану додирните **тастер Мени** ☰ > **Системске поставке**.

2 Додирните **Размените и повежите се** > **Мрежа фајлова** > **Приступите фолдеру на другом уређају**.

3 Додирните неки уређај да бисте се повезали са **ДОСТУПНИМ УРЕЂАЈИМА**. Ако је уређај заштићен лозинком, потребно је да унесете корисничко име и лозинку. Фасциклама можете да приступате без корисничког имена или лозинке ако је дељена фасцикла подешена на „Сви“.

4 Изаберите фасцикле којима желите да приступите. То може да потраје неколико секунди у зависности од величине дељених фасцикли.

5 Након повезивања уређаја, можете да учитавате и мењате дељене датотеке са других уређаја преко апликација на телефону (као што су Галерија, Музика, Управљање фајловима).

6 Посетите следећи пут монтирања: /sdcard/Network_folder_"Device Name".

САВЕТ: Да бисте видели информације помоћи које се односе на коришћење ове функције, додирните **тастер Мени** ☰ > **Помоћ.**

Позиви

Обављање позива

1 На почетном екрану додирните **Телефон** да бисте отворили тастатуру.
2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали једну цифру, додирните **Обриши** .
3 Додирните **Позив** да бисте направили позив.
4 Да бисте завршили позив, додирните **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“, неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер 0 + .

Позивање контаката

1 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.
2 Претражите листу контаката или додирните поље **Претражи контакте** и унесите неколико првих слова имена особе коју желите да позовете. Можете и да додирнете неко слово на десној страни екрана да бисте приступили именима која почињу на изабрано слово.
3 У листи која се буде појавила, додирните контакт који желите да позовете.
4 На екрану са информацијама о контакту додирните број телефона који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Закључани екран

Да бисте јавили на долазни позив док је екран закључан, превуците **Одговори** у било ком смеру. Превуците **Одбиј** у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.

Откључан екран

Да бисте се јавили на долазни позив док је екран откључан, додирните **Одговори** . Да бисте одбили позив, додирните **Одбиј** .

САВЕТ! Одбијање са поруком
Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у слушалици

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните тастере за јачину звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

1 Током обављања првог позива, додирните **тастер Мени** и изаберите **Додај позив**.
2 Унесите број или претражите контакте.
3 Додирните **Позив** да бисте повезали позив.
4 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити стављен на чекање.
5 Додирните ставку „Позив“ на екрану да бисте се пребацили с позива на позив или додирните **Споји позиве** да бисте спојили позиве.

6 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** . Ако нема активних позива, том командом ћете прекинути позив на чекању.

Прекидање позива

Додирните **Заврши** да бисте прекинули позив.

НАПОМЕНА: Да бисте поново позвали недавно позвани број, додирните **Поновно звање** на крају позива или пронађите жељени број у листи **Евиденције позива** и додирните **Позив** са десне стране датог броја.

Ако затворите екран са тренутним позивом и вратите се на почетни екран, икона са зеленом слушалицом на статусној линији вас обавештава да је позив у току.

Прекидање позива са статусне линије

1 Додирните и превуците статусну линију надоле да бисте отворили таблу са обавештењима.

2 Додирните **Заврши позив** да бисте прекинули тренутно активни позив.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните **Телефон**, па додирните картицу **Евиденције позива**.
Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених говорних позива.

САВЕТ! Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.

САВЕТ! Додирните **тастер Мени**, а затим додирните **Избриши** да бисте избрисали појединачне ставке или **Обриши све** да бисте избрисали све.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **Поставке**.
2 Додирните **Позив** и подесите све жељене опције.

Контакти

Додајте контакте на телефон и синхронизујте их са контактима из Google налога или са другим налозима који подржавају синхронизовање контаката.

Тражење контакта

1 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.
2 Додирните **Претражи контакте** и унесите име контакта помоћу тастатуре. Можете и да додирнете неко слово на десној страни екрана да бисте приступили именима која почињу на изабрано слово.

Додавање новог контакта

1 На почетном екрану додирните **Телефон** и унесите број новог контакта.
2 Додирните **тастер Мени** > **Додај у контакте** > **Нови контакт**. Изаберите жељени налог (ако је примењиво).
3 Ако новом контакту желите да додате слику, додирните . Додирните ставку **Фотографиши** да бисте направили фотографију помоћу фотоапарата или ставку **Одабрати из галерије**. Затим пронађите жељену слику и изаберите је.
4 Додирните да бисте додали више информација.
5 Унесите детаље о контакту.
6 Додирните **Сачувај** да бисте сачували контакт.

Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Да бисте неки контакт додали у омиљене

1 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.
2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
3 Додирните звездицу са десне стране имена контакта. Звездица ће постати златна, а тај контакт ће бити додат у омиљене.

Да бисте неки контакт уклонили из листе омиљених контаката

1 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.
2 Додирните картицу **Омиљене ставке** да бисте видели своје омиљене контакте.
3 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
4 Додирните златну звездицу са десне стране имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених контаката.

Креирање групе

1 На почетном екрану додирните **Контакти** да бисте отворили контакте.
2 Додирните картицу **Групе**, па додирните **тастер Мени** и изаберите ставку **Нова група**.
3 Унесите име нове групе. Можете и да подесите мелодију звона за дату групу.
4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.

Размена порука

На овом телефону текстуалне и мултимедијалне поруке су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

Приказ дискусије

Поруке које сте разменили са другима приказују се по хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Слање поруке

1 На почетном екрану додирните **Поруке** , па додирните **Састави** да бисте креирали нову поруку.
2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате и више контаката.
3 Додирните текстуално поље да бисте унели поруку.
4 Додирните **тастер Мени** да бисте отворили мени са опцијама. Изаберите било коју доступну опцију.
5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

Упозорење! У зависности од начина кодирања текстуалних порука и језика који се користи у поруци, ограничење поруке се разликује од земље до земље, а најчешће износи 160 знакова.

Упозорење! Ако се у текстуалну поруку дода слика, видео запис или аудио датотека, она ће одмах бити конвертована у мултимедијалну поруку и биће вам наплаћена услуга слања ове поруке.

НАПОМЕНА: Када вам током телефонског позива стигне текстуална порука, чуће се звучно обавештење.

Коришћење емотикона

Освежите поруке помоћу емотикона.

Док пишете нову поруку, додирните **тастер Мени** ☰, а затим додирните **Убаци смајли**.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- На почетном екрану додирните **Поруке** > **тастер Мени** ☰ > **Поставке**.

Е-пошта

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште

Када први пут покренете апликацију Е-пошта, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.

Да бисте додали још један налог е-поште:

- Отворите апликацију **Е-пошта** и додирните **тастер Мени** > **Поставке** > .

Да бисте променили поставке налога е-поште:

- Отворите апликацију **Е-пошта** и додирните **тастер Мени** > **Поставке** > **Опште поставке.**

Да бисте избрисали налог е-поште:

- Отворите апликацију **Е-пошта** и додирните **тастер Мени** > **Поставке** > додирните > додирните налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да**.

Рад с фасциклама налога

Отворите апликацију **Е-пошта** и додирните **тастер Мени** и изаберите **Фасцикле**. Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од

функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Писање и слање е-порука

Састављање и слање поруке

1 Док сте у апликацији Е-пошта, додирните **Писање** .
2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
3 Додирните **тастер Мени** да бисте додали Cc/Bcc, па додирните **Приложи** да бисте приложили датотеке, уколико је потребно.
4 Унесите наслов и поруку
5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
Ако нисте повезани на мрежу, на пример док телефон користите у авио режиму, поруке које пошаљете ће се чувати у вашој фасцикли Одлазно сандуче све док се поново не повежете на неку мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.

САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом. Додирните обавештење о е-поруци да бисте престали да примате обавештења.

Фотоапарат

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните **Фотоапарат** на почетном екрану.

Упознавање са тражилом

1. **Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
2. **Птичица!** – да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Птичица, Виски, Кимчи или LG.
3. **Ефекат хватања тренутка** – додирните ову икону да бисте снимили пропуштени тренутак пре него што притиснете окидач.
4. **Фото режим** – изаберите **Нормалан**, **HDR**, **Панорама**, **Узастопно фотографисање** или **Улепшана фотографија**.
5. **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама. Погледајте одељак **Коришћење напредних поставки** на следећој страници.
6. **Прекидач за режим** – додирните и превуците наниже ову икону да бисте прешли у видео режим.
7. **Сними** – додирните ову икону да бисте направили фотографију.
8. **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите апликацији Галерија да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните ⚙ да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Када изаберете жељену опцију, додирните тастер **Назад** ⮌.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Омогућава вам да укључите блиц када фотографишете на мрачном месту.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у фотографију.
	Фокусирање одређене тачке.
	Избор резолуције фотографије. Ако изаберете већу резолуцију, величина датотеке ће се повећати, што значи да ћете моћи да сачувате мањи број фотографија у меморији.
SCENE	Проналажење опција боје и осветљености за тренутно окружење.
ISO	ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
WB	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Примењује уметничке ефекте на слику.

	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи. **НАПОМЕНА:** Ова функција је доступна само када је GPS активиран.
	Избор звука окидача.
	Подешава место складиштења слика. Изаберите Интерна меморија или SD картица.

САВЕТ!

- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.

Брзо фотографисање

1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.

2 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који желите да фотографишете.

3 Оквир за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу

фокусирали.

4 Када оквир за фокусирање постане зелен, камера је фокусирала оно што желите да фотографишете.

5 Додирните ◉ да бисте снимили фотографију.

Након снимања фотографије

Додирните ▣ да бисте прегледали последњу снимљену фотографију.

	Додирните да бисте поделили фотографију помоћу функције **SmartShare**.
	Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
	Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте избрисали фотографију.

САВЕТ! Ако имате налог друштвене мреже и ако сте га подесили на телефону, слику можете са својом заједницом на друштвеној мрежи.

Додирните тастер Мени ☰ да бисте отворили све напредне опције.

Постави слику као – додирните да бисте фотографију поставили као **Фотографију контакта, Позадину за закључан екран** или **Позадину**.

Помери – додирните да бисте преместили фотографију на другу локацију.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Ротирај налево/надесно – ротирајте налево или надесно.

Исеци – исеците фотографију. Померајте прст преко екрана како бисте означили област коју желите да исечете.

Уреди – прикажите и уредите фотографију.

	Примењује ефекат осветљености на фотографије.
FX	Примењује уметничке ефекте на фотографије.
	Примењује ефекте боје на фотографије.
	Примењује додатне опције на фотографије.

Приказ слајдова – аутоматско приказивање слика из тренутне фасцикле једне за другом.

Детаљи – погледајте више информација о садржају.

Прегледање сачуваних фотографија

Можете да приступате сачуваним фотографијама у режиму фотоапарата. Само додирните преглед слике у дну екрана и приказаће се ваша галерија.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

Видео камера

Упознавање са тражилом

1. **Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
2. **Величина видео записа** – додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.
3. **Ефекти уживо** – ефекти уживо представљају разне визуелне ефекте које можете користити током снимања видео записа.
4. **Блиц** – омогућава вам да укључите блиц када снимате видео запис на мрачном месту.
5. **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама. Погледајте одељак **Коришћење напредних поставки** на следећој страници.
6. **Режим фотоапарата** – додирните ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
7. **Сними** – додирните да бисте почели да снимате видео запис.
8. **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

САВЕТ! У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.

Видео камера

Употреба напредних поставки

Користећи тражило, додирните ⚙ да бисте отворили све напредне опције.

	Додирните да бисте променили мени тражила.
	Дефинисање и управљање количином сунчеве светлости која ће доспети у видео запис.
WB	Побољшава квалитет боја у различитим условима осветљења.
	Изаберите нијансу боје коју желите да користите за нови приказ.
	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону.
	Подешава место складиштења слика. Изаберите Интерна меморија или SD картица.

Снимање видео записа на брзину

1 Отворите апликацију **Фотоапарат** па додирните икону **Видео режим**.
2 Тражило камере појавиће се на екрану.
3 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
4 Додирните једном да бисте започели снимање.
5 Појавиће се тајмер који приказује дужину видео записа.
6 Додирните на екрану да бисте зауставили снимање.

НАПОМЕНА: Додирните на екрану да бисте фотографисали током снимања.

Након снимања видео записа

Додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис.

	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције **SmartShare**.
	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте избрисали видео запис.

Гледање сачуваних видео записа

1 У тражилу додирните преглед слике у дну екрана.
2 На екрану ће се отворити галерија.
3 Додирните видео запис да бисте га аутоматски репродуковали.

Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

За подешавање јачине звука у току репродукције видео записа користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.

QuickMemo

Функција **QuickMemo** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана.

Снимајте екране, цртајте по њима и делите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo.

1 Покрените функцију QuickMemo, превуците статусну линију надоле и додирните .

2 Изаберите жељену опцију менија – на располагању су вам **Врста оловке**, **Боја** и **Брисач**. Затим креирајте белешку.

3 Додирните у менију Уреди и изаберите да бисте снимили белешку. Да бисте у било ком тренутку напустили функцију QuickMemo, додирните **тастер Назад** .

НАПОМЕНА:

- Користите јагодицу прста када користите функцију QuickMemo. Немојте користити нокат.
- Функцији **QuickMemo** можете да приступите и тако што ћете накратко додирнути тастер QuickButton. (Ако је **QuickMemo** подразумевана апликација.)

Коришћење опција функције QuickMemo

Док користите функцију QuickMemo, можете лако користити њене опције.

	Додирните да бисте на екрану задржали тренутну белешку и наставили да користите телефон.
	Изаберите да ли желите да користите позадински екран или не.
	Омогућава вам да опозовете и поновите претходне радње.
	Изаберите врсту и боју оловке.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Додирните да бисте послали белешку другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Чува белешку у **Галерији**.

Приказ сачуване QuickMemo белешке

На почетном екрану додирните **Апликације** > **Галерија** и изаберите албум **QuickMemo**.

QuickRemote

QuickRemote претвара телефон у универзални даљински управљач за кућни телевизор, DVD плејер или Blu-ray плејер.

НАПОМЕНА: QuickRemote можда није доступан на неким уређајима и територијама.

Да бисте отворили апликацију QuickRemote и подесили брзе даљинске управљаче

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **QuickRemote**.

2 Додирните Дневна соба да бисте изабрали врсту просторије и додирните да бисте додали уређај.

3 Изаберите тип и марку уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурисали уређаје.

НАПОМЕНА: Функција QuickRemote ради на исти начин као обични даљински управљач са инфрацрвеним (ИЦ) сигналима. Будите пажљиви да не бисте покрили сензор инфрацрвеног сигнала на врху телефона када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.

Коришћење функције QuickRemote

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **QuickRemote** да бисте отворили траку функције QuickRemote са свим даљинским управљачима које сте подесили.

2 Изаберите жељени даљински управљач тако што ћете додирнути његову врсту/име при врху траке функције QuickRemote.

3 Додирните дугмад на приказаном даљинском управљачу.

НАПОМЕНА: Приликом додавања даљинског управљача за ТВ, дугме УЛАЗНИ би могло да се користи у функцији QuickRemote за конфигурисање одговарајућег даљинског управљача. Приликом конфигурисања дугмета УЛАЗНИ, може се променити улазни извор ТВ-а. Да бисте ресетовали улазни извор ТВ-а, додирните дугме УЛАЗНИ у функцији QuickRemote неколико пута (у зависности од броја уређаја повезаних са ТВ-ом).

Опције функције QuickRemote

Да бисте приступили менију са опцијама функције QuickRemote, додирните **тастер Мени** (на траци са предњим типкама) да бисте изабрали жељену опцију.

НАПОМЕНА: Док се репродукује музика у позадини, ако притиснете дугме QuickRemote, искључиће се звук на једну секунду.

Зумирање уживо

Зумирање уживо вам омогућава да увеличавате или умањујете део видео снимка који се репродукује да бисте постигли да се жељена област приказује увећано или умањено.

При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац - спојите их или их раздвојите (штипање) - да бисте зумирали или смањили зум.

НАПОМЕНА:

- Ако се телефон налази у режиму репродукције видео записа, осветљеност екрана подешавате превлачењем екрана нагоре или надоле.
- Ако се телефон налази у режиму репродукције видео записа, видео запис премотавате уназад или унапред превлачењем екрана налево или надесно.

НАПОМЕНА: Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, одлучан додир.

QSlide

Функција **QSlide** омогућава преклапање објеката на екрану вашег телефона и олакшава рад са више прозора.

1		Додиром изађите из функције QSlide и вратите се на прозор преко целог екрана.
2		Провидност подешавате превлачењем.
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.

НАПОМЕНА: Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.

1 Отворите таблу са обавештењима и додирните жељену апликацију у одељку **QSlide Апликације**.
ИЛИ
Док користите апликацију која подржава QSlide, додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.

2 Превуците да бисте подесили ниво провидности.

QuickTranslator

Усмерите фотоапарат паметног телефона ка реченици на страном језику коју желите да разумете. Добићете превод у реалном времену - кад год пожелите, где год да се налазите.
На локацији Google Play Store можете купити додатне речнике за превођење ван мреже.

❶ Језик оригинала
❷ Језик превода
❸ Превод речи
❹ Превод реченице
❺ Превод блока
❻ Блиц

1 Додирните ☰ > картица **Апликације** > **QuickTranslator**.
2 Додирните опцију **Реч**, **Линија** или **Блок**.
3 Додирните и изаберите жељени језик.
4 Усмерите телефон у трајању од неколико секунди ка тексту који желите да преведете.

НАПОМЕНА: Бесплатно се добија само један речник. Додатни речници се купују. Са листе испод изаберите речник који желите да инсталирате бесплатно.

НАПОМЕНА: Успех препознавања може се разликовати у зависности од величине, фонта, боје, осветљености и угла слова које треба превести.

VuTalk

Функцију VuTalk користите за креирање садржаја бележница помоћу интерактивног рукописа у реалном времену и дељених емотивних разговора.

НАПОМЕНА:

- Може да дође до генерисања додатних трошкова за услуге преноса података приликом коришћења функције VuTalk.
- Повежите уређај са унапред учитаном функцијом VuTalk да бисте користили VuTalk.
- VuTalk можете да користите искључиво када сте повезани на мрежу за пренос података, као и током позива.
- Обратите пажњу на то да ли је екран закључан ако ништа не будете уносили одређено време.

Регистровање функције VuTalk

1 На почетном екрану додирните **Контакти** .

2 Додирните да бисте прихватили услове и одредбе.

- Након што региструјете сервис VuTalk, можете да подесите додиривање .
- Услугу VuTalk можете да региструјете и тако што ћете додирнути док се приказује екран за позив.

Екран са контактима

Коришћење функције VuTalk

1 Изаберите корисника функције VuTalk из контаката.
   - Ако додирнете , приказаће се само корисник функције VuTalk.
2 Додирните на екрану са детаљима о контакту.

Екран са детаљима о контакту

- Додирните ⊕ да бисте приложили слику, фотографију, место или налепницу.

3 Додирните ⇥ или ⇦ да бисте искључили функцију VuTalk.
- VuTalk чува садржај бележница приликом затварања функције VuTalk.
- Додирните ⇥ да бисте затворили функцију VuTalk јер је иста покренута док се екран пребацује на почетну страну додиром на тастер за почетну страну.

Мултимедија

Галерија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате у интерној меморији за лакши приступ вашим мултимедијалним датотекама. Помоћу ове апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и видео записи.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Галерија** .
Путем функције Галерија можете да управљате свим сликама и видео записима и да их делите.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Додирните фасциклу да бисте је отворили. Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.

Поново двапут додирните неку тачку да бисте се вратили на приказ целог екрана.

- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Уштините да одзумирате.

Репродуковање видео записа

У режиму прегледа, видео записи означени су иконом ▶. Изаберите неки видео запис и додирните ▶ да бисте га покренули.

Приказивање опција за фотографије и видео записе

Док се фотографија или видео запис приказује, додирните **тастер Мени** ☰ и употребите напредне опције за уређивање.

Брисање слика и видео записа

Употребите неки од следећих начина:

- У фасцикли додирните 🗑 и изаберите фотографије и видео записе које желите да избришете, па додирните **Избриши**.
- Док се фотографија или видео запис приказује, додирните 🗑.

Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните **тастер Мени** ☰ > **Поставите слику као** и изаберите **Фотографију контакта, Позадину почетног екрана** или **Позадину за закључан екран**.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Видео записи

Овај телефон има видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе. Да бисте приступили видео плејеру, на почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Видео записи**.

Репродукција видео записа

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Видео записи**.
2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

	Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте наставили репродукцију видео записа.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.
	Додирните да бисте приступили функцији QSlide и да би се видео запис приказао у малом прозору.
	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте закључали прозор.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите видео запис са листе да бисте приступили следећим опцијама: **Дели**, **Скрати**, **Избриши** и **Детаљи**.

Музика

Телефон поседује музички плејер помоћу којег можете да слушате своје омиљене нумере. Да бисте приступили музичком плејеру, на почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Музика**.

Додавање музике у телефон

Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу функције Медиа синхр. (MTP).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (MTP)

1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.

2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.

3 Када завршите са преносом датотека, померите надоле статусну линију и додирните **USB веза је успостављена** > **Само пуњење**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.

Репродукција нумере

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Музика**.

2 Додирните картицу **Нумере**.

3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.

	Додирните да бисте пронашли датотеке помоћу услуге YouTube
	Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.
	Додирните да бисте подесили режим измешане репродукције
	Додирните да бисте подесили режим понављања
	Додирните да бисте подесили јачину звука музике
	Додирните да бисте паузирали репродукцију
	Додирните да бисте наставили репродукцију
	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму или на листи нумера
	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру
	Додирните да бисте тренутну нумеру означили као омиљену
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера
	Додирните да бисте подесили ефекат звука.

За мењање јачине звука током репродукције користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју нумеру на листи да бисте приступили следећим опцијама: **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели, Постави као звук звона, Избриши, Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.
Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.
У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

Услужни програми

Подешавање аларма

1 На почетном екрану додирните **Апликације** >картица **Апликације** > **Аларм/Сат** > .
2 Унесите жељено време за аларм.
3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма, Јачина звука аларма, Аутоматско покретање апликације, Закључавање слагалицом** и **Белешка**.
4 Додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните **тастер Мени** и изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Калкулатор** .
2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+ , − , × или ÷), а затим додирните = .
4 За сложенија израчунавања додирните **тастер Мени** , изаберите **Напредну таблу**, па изаберите жељену функцију.
5 Да бисте видели историју израчунавања, додирните .

Додавање догађаја у календар

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Календар** .
2 Додирните March 2013 да бисте променили приказ календара (дан, седмица, месец, дневни ред).

3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
4 Додирните поље **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
5 Додирните поље **Локација**, а затим унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
6 Ако желите да додате белешку свом догађају, додирните **Опис** и унесите детаље.
7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Управљање датотекама

Апликација **Управљање фајловима** вам омогућава да управљате датотекама на интерној/екстерној меморији.

Да бисте отворили апликацију Управљање фајловима

- На почетном екрану додирните **Апликације** > **Управљање фајловима**

Опције Управљања фајловима

- : Омогућава креирање нове фасцикле.
- : Омогућава премештање датотека и фасцикли у другу фасциклу.
- : Омогућава брисање датотека и фасцикли.
- : Омогућава претраживање фајлова.

Додирните **тастер Мени** да бисте приступили следећим опцијама.

- **Сортирај по:** Омогућава сортирање датотека и фасцикли по имену, величини, датуму и врсти.
- **Прикажи по:** Омогућава промену режима приказа у Листа или Грид.
- **Копирај:** Омогућава копирање датотека и фасцикли и налепљивање

истих на другу локацију.

- **Дели:** Омогућава дељење датотека и фасцикли са другима.
- **Отпреми:** Омогућава отпремање датотека у меморију на мрежи.
- **Компресовати:** Омогућава компримовање датотека и фасцикли у .zip фајл.
- **Излаз:** Омогућава излазак из апликације.

Управљач апликацијама

Помоћу Управљача апликацијама можете да управљате својим програмима.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > **Управљач апликацијама** .

2 У**прављач апликацијама** приказује листу инсталираних апликација уз податке о величини и верзији истих.

3 Додирните **Деинсталирај** да бисте деинсталирали апликацију, па додирните **OK** да потврдите.

Поставке Управљача апликацијама

Да бисте подесили Управљач апликацијама, додирните **тастер Мени** и изаберите **Поставке**. Доступне су следеће поставке.

- **Циклус ажурирања обавештења:** Омогућава подешавање циклуса обавештења о ажурирањима апликације.
- **Ауто-ажурирање апликације:** Аутоматски ажурира апликације уколико је могуће.
- **Ажурирање само преко Wi-Fi-а:** Ажурира апликације само преко Wi-Fi мреже.

Снимање гласа

Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Снимање гласа** .
2 Додирните да бисте започели снимање.
3 Додирните да бисте прекинули снимање.
4 Додирните да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните да бисте приступили листи ваших гласовних записа. Можете да слушате сачуване записе. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Слање гласовних записа

1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио запис тако што ћете додирнути .
2 Изаберите неки од доступних начина дељења.

Менаџер задатака

Помоћу менаџера задатака можете да управљате апликацијама. Можете једноставно видети колико је апликација тренутно покренуто и затворити одређене апликације.

Опције Менаџера задатака

- Додирните **Заустави** да бисте зауставили појединачне апликације.
- Додирните **Заустави све** да бисте зауставили све тренутно покренуте апликације.

- Додирните **тастер Мени** ☰ да бисте приступили ставкама Помоћ, Сортирај по и Поставке.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Polaris Viewer 4**.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом прегледања докумената у програму Polaris Viewer 4, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

FileShare

Ова функција омогућава дељење датотека с телефона.

1. На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **FileShare**.
2. Изаберите типове садржаја који желите да делите. Изаберите **Слике**, **Видео записи**, **Музика** или **Документа**.
3. Додирните **Пошаљи фајл** у горњем десном углу екрана, а затим означите датотеке које желите да делите.
4. Додирните **Пошаљи** у дну екрана да бисте започели претрагу доступних уређаја, а затим изаберите жељени уређај са листе.

5 Додирните **Пошаљи** у дну екрана да бисте послали датотеке на изабрани уређај.

LG Бекап

Подаци о креирању резервне копије и враћању у претходно стање података са паметног телефона

Препоручујемо да редовно креирате и чувате датотеку резервне копије у интерној меморији, посебно пре ажурирања софтвера. Одржавање ажуриране датотеке резервне копије у меморији може вам омогућити да повратите податке са паметног телефона ако телефон изгубите, ако вам га украду или ако дође до њиховог оштећења због неке непредвиђене околности.

Апликација LG Бекап подржава LG паметне телефоне, друге верзије софтвера и ОС верзије. Стога, када купите нови LG паметни телефон, можете да креирате резервну копију података са тренутног телефона на новом телефону.

Ако сте на паметни телефон унапред учитали апликацију Бекап, можете креирати резервне копије и вратити у претходно стање већину података са телефона, укључујући преузете и унапред инсталиране апликације, обележиваче, ставке календара, евиденције позива, контакте, поставке почетног екрана, поруке и системске поставке. Такође можете:

- Направити ручни LG Бекап података с паметног телефона.
- Заказати аутоматско креирање резервних копија података с паметног телефона.
- Вратити податке с паметног телефона.

НАПОМЕНА: Имајте у виду да функција креирања резервне копије не подржава креирање резервне копије корисничких података и мултимедијалних података (слика/видео записа/музике). Резервне копије тих датотека направите помоћу опције Медиа синхр. (MTP). Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла и додирните опцију Медиа синхр. (MTP).

Упозорење! Да бисте се заштитили од неочекиваног гашења током креирања и враћања резервне копије због недовољно пуне батерије, батерија увек треба да буде потпуно напуњена.

LG Бекап за податаке са паметног телефона

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **LG Бекап** > **Ручни бекап** > **Интерна меморија** или **SD картица**.
2 Додирните опцију **Нова рез.копија** да бисте унели име датотеке резервне копије, па изаберите **Даље**.
3 Изаберите поље за потврду поред ставке чију резервну копију желите да креирате па изаберите **LG Бекап** да бисте креирали резервну копију.
4 Пошто се креирају резервне копије свих изабраних датотека, приказаће се порука **Прављење резервне копије завршено**.

Распоређено аутоматско креирање резервних копија

Такође можете да програмирате аутоматско креирање резервних копија података на паметном телефону, у складу с вашим поставкама распореда. Да бисте то учинили, извршите следеће кораке:

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **LG Бекап** > **Ауто-бекап**.
2 На екрану Рез.копија локације додирните **Интерна меморија** или **SD картица**.

3 Унесите име датотеке резервне копије и изаберите **Даље**.
4 Изаберите поље за потврду поред података које желите да пребаците у резервну копију и изаберите **Даље**.

Враћање података са телефона

НАПОМЕНА: Све датотеке које се налазе на паметном телефону бришу се пре враћања датотеке резервне копије.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **LG Бекап** > **Врати**.
2 На екрану **Врати** , изаберите датотеку резервне копије која садржи податке које желите да вратите.
3 Изаберите поље за потврду поред ставке коју желите да вратите па изаберите **Врати** да бисте је вратили на телефон.

НАПОМЕНА: Обратите пажњу на то да ће подаци на телефону бити замењени садржајем резервне копије.

4 Ако је датотека резервне копије шифрована, унесите лозинку коју сте креирали да је шифрујете.
5 Пошто се врате све изабране датотеке, телефон ће се аутоматски поново покренути.

НАПОМЕНА: Можете подесити опцију Омогућити шифровање да бисте шифровали датотеке резервних копија ради додатне заштите.

Додирните на екрану **LG Бекап** и унесите лозинку и савет у случају да заборавите лозинку. Након што подесите лозинку, потребно је да је унесете сваки пут када желите да направите резервну копију или да је вратите.

Услужни програми

Google+

Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.
На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Google+**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Говорна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Говорна претрага**.
2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорите.** Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузете ставке

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете.
На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Преузето**.

Веб

Интернет

Користите ову апликацију да бисте прегледали интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Интернет** .

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и задржите траку с алаткама за веб и превуците је прстом нагоре да би се отворила.

	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете **дугме Назад** , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Веб

Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Отварање странице

- Да бисте отворили нову страницу, додирните на траци са алаткама прегледача.
- Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните 2, превуците нагоре или надоле и додирните страницу да би се приказала.

Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

- Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните **тастер Мени** > **Сачувај у маркере**. Унесите жељене информације и додирните **OK**.
- Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните на траци са алаткама прегледача и изаберите једну.

Претходно

Додирните на траци са алаткама прегледача и изаберите картицу **Историја** да бисте отворили неку веб-страницу са листе недавно посећених веб-страница. Да бисте избрисали претходно посећене странице, додирните **тастер Мени** > **Обриши сву историју**.

Коришћење функције QSlide

Користите ову функцију да приступите Интернету без затварања тренутне апликације.

Док прегледате садржај у прегледачу додирните . Након тога можете да листате остале информације на свом телефону. Да бисте приказали прегледач преко целог екрана, додирните . Да затворите прегледач, додирните .

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Chrome** .

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Приказивање веб-страница

Додирните поље за веб-адресу и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.

Отварање странице

- Да бисте прешли на нову страницу, додирните > **Нова картица**.
- Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.

Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните **тастер Мени** ☰ > **Други уређаји**. Потребно је да на свим уређајима будете пријављени на исти Google алог. Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Приказивање обележивача

Да бисте додали обележиваче, додирните **тастер Мени** ☰ > ☆.

Поставке

Приступ менију Поставке

1 На почетном екрану додирните **Апликације** > картица **Апликације** > **Поставке**.
ИЛИ
На почетном екрану додирните **тастер Мени** > **Системске поставке**.
2 Изаберите категорију поставке и изаберите опцију.

БЕЖИЧНО ПОВЕЗИВАЊЕ И МРЕЖЕ

< Wi-Fi >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу
Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.
MAC адресу можете да пронађете на следећем корисничком интерфејсу: На почетном екрану додирните **Апликација** > **Поставке** > **Wi-Fi** > **тастер Мени** > **Напредно** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе

бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 кôд који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Поп-ап са долазећим позивом – приказивање поп-апа са долазећим позивом док се користи фотоапарат и снимају/приказују видео записи.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбијте позиве од**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Тастер за укључивање/искључивање прекида позива – омогућава да прекинете позиве тако што ћете притиснути тастер за укључивање/искључивање и закључавање уместо дугмета Заврши на екрану.

Слушни апарати – потврђивањем избора укључује се компатибилност са слушним апаратима.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, укључујући

Последњи позив, Све позиве, Одлазне позиве и Примљене позиве.

Јасноћа гласа -побољшавање квалитета звука гласа у бучним срединама.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

<Размените и повежите се>

Омогућава вам да делите фасцикле са другим уређајима преко бежичне везе.

NFC – NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља бежичну технологију која омогућава пренос података између два објекта када се поставе на неколико центиметара један од другог. Када на телефону омогућите функцију NFC, телефон може да размењује податке са другим уређајима који подржавају функцију NFC или да чита информације из интелигентних ознака које су уграђене у постере, налепнице и друге производе.

Android Зрак – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом. На пример, можете да шаљете странице прегледача, YouTube видео записе, контакте, датотеке из апликације Polaris Viewer 4 и још много тога. Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

НАПОМЕНА: Потребно је да омогућите NFC да бисте активирали Android Зрак.

Мрежа фајлова – Мрежа фајлова захтева бежичну мрежу. Проверите да ли уређаји користе исти AP (приступну тачку). Дељење мрежних фасцикли може довести до бржег пражњења батерије.

< Тетеринг и мреже >

Авио режим – Додирните **прекидач за** авио режим OFF ON да бисте га укључили/искључили. Ако активирате авио режим, све бежичне везе ће бити прекинуте.

Преносни Wi-Fi хотспот – Преко паметног телефона можете да обезбедите мобилну широкопојасну везу за највише 8 других уређаја. Креирајте приступну тачку и поделите везу.

Bluetooth тетеринг вам омогућава да преко паметног телефона остварите мобилну широкопојасну везу.

Помоћ – додирните ову опцију да бисте видели информације о преносном Wi-Fi хотспоту и Bluetooth тетерингу.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN кôд за закључавање екрана или лозинку.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

УРЕЂАЈ

< Звук >

Режим за тишину – додирните **прекидач за режим за тишину** OFF ON да бисте омогућили ту функцију. Додирните **Време тишине** да бисте отворили екран за подешавање дана и времена у којим ће се сви

звукови, осим аларма и мултимедије, аутоматски искључити.

Звучни профили – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Без звука.

Јачине звука – можете да подесите јачину звука следећих функција: Мелодија звона телефона, Звук обавештења, Одзив додира и систем, Музика, видео записи, игре и други медији.

Мелодија са вибрацијом – вибрација приликом позива и обавештења.

Мелодија звона телефона – омогућава избор подразумеване мелодије звона за долазне позиве.

Звукови за обавештење – омогућава избор подразумеване мелодије звона за обавештења.

Нежно вибрирање – постепено појачава вибрацију до подешене јачине.

Јачина вибрације – подесите јачину вибрације за позиве и обавештења.

Вибрација долазећег позива – омогућава да подесите тип вибрације за долазне позиве.

Бројчаник за тонско бирање – можете подесити телефон да репродукује тонове док користите нумеричку тастатуру за бирање бројева.

Звукови додира – омогућава да телефон репродукује звук када додирнете неки тастер, икону и друге ставке на екрану које реагују на додир.

Звуци при закључавању екрана – омогућава да телефон репродукује звук приликом закључавања и откључавања екрана.

Вибрација на додир – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације када се додирне екран на телефону.

< Екран >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана.

Истек екрана – подешавање времена истека за екран.

Аутоматско ротирање екрана – подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

Тип фонта – промените врсту фонта на екрану.

Величина фонта – промените величину фонта на екрану.

Паметан екран – да би екран остао укључен када уређај детектује ваше очи када гледате у екран.

Светло предње типке на додир – подешавање трајања осветљености предњих тастера.

Тастер почетни LED – LED светло око дугмета за почетни екран зависи од ваших избора.

Калибрација сензора за покрет – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< Почетни екран >

Тема – подешава тему екрана уређаја.

Ефекти екрана – подешава ефекат који се приказује када мењате екране превлачењем.

Позадина – подешава позадину која ће се користити на почетном екрану.

Вуците екране кружно – потврдите избор да бисте укључили бесконачно превлачење екрана, тако да нема потребе да се превлачењем уназад враћате када дођете до неког краја.

Само усправни приказ – потврдите избор да би се почетни екран увек приказивао усправно.

Почетна рез.копија & враћање – омогућава прављење резервних копија конфигурација и тема апликација и виџета и враћање истих.

< Закључај екран >

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Изаберите неку од следећих опција**: Ништа, Превлачење, Откључавање лица, Узорак, PIN** или **Лозинка**.

Позадина – изаберите позадину за закључан екран из фасцикли Галерија или Позадина.

Часовник и пречице – прилагодите часовник и пречице на закључаном екрану.

Ефекти екрана – изаберите ефекат екрана.

Информације о власнику – приказује информације о власнику на закључаном екрану.

Тајмер за закључавање – подешавање времена за закључавање након што истекне временско ограничење за осветљење екрана.

Дугме за паљење одмах закључава – подесите да се екран закључава када се притисне тастер за укључивање/искључивање.

Вибрација на додир – омогућава да подесите повратне информације у виду вибрације за екран осетљив на додир на телефону.

< Меморија >

ИНТЕРНА МЕМОРИЈА – приказује укупан простор у меморији телефона и наводи које врсте датотека заузимају тај простор.

SD КАРТИЦА – приказује укупан простор у меморији microSD картице.

Укључи/искључи SD картицу – укључује и искључује microSD картицу из телефона да можете да приступите подацима који се чувају на истој, да форматирате картицу или да је безбедно уклоните. Ова поставка ће бити затамњена ако није уметнута microSD картица, ако сте је већ искључили или ако сте microSD картицу укључили у рачунар.

Обриши SD картицу – трајно избришите све податке са microSD картице и припремите је за коришћење са телефоном.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Погледајте колико енергије из батерије се троши на активности уређаја. Ниво напуњености батерије се приказује у процентима. Приказује се и преостало време.

Проценат батерије: Приказује проценат батерије у статусној линији.

ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Чувар енергије Управљање ставкама за штедњу енергије батерије. Додирните прекидач OFF ON да бисте укључили ову функцију. Додирните **Чувар енергије** у следећим опцијама.

УКЉУЧИТЕ ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Укључите чувар енергије – изаберите ниво на ком желите да укључите чувар енергије.

СТАВКЕ ЗА ШТЕДЊУ ЕНЕРГИЈЕ

Потврдом избора сваке од функција исте искључујете или подешавате када је батерија испражњена.

- **АутоСинхр.**: искључује АутоСинхр.
- **Wi-Fi** – искључује Wi-Fi везу ако се подаци не користе.
- **Bluetooth**: искључује Bluetooth ако није повезан.
- **Вибрација на додир**: искључује одзив додира.
- **Осветљеност:** подешава осветљеност.
- **Истек екрана**: подешава истек екрана.
- **Светло типке на предњи додир**: подешава време искључивања светла предњих тастера.
- **LED светло дугмета почетног екрана**: искључује LED свело дугмета почетног екрана ако није повезан.

Савети Чувара енергије – додирните да би се приказали неке савете за чување енергије.

< Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

< Приступ локацији >

Приступ мојој локацији – омогућава апликацијама које су од вас тражиле дозволу за коришћење информација о вашој локацији да те податке и користе.

GPS сателити – омогућава апликацијама да користе GPS сателите да одреде вашу локацију прецизно до нивоа улице.

Локација помоћу Wi-Fi и мобилне мреже – омогућава да апликација користи Google локацијске сервисе за брже процењивање ваше локације. Анонимни подаци о локацији ће се прикупљати и слати компанији Google.

< Сигурност >

Подешавање закључавања SIM картице – омогућава вам да подесите закључавање Micro SIM картице или промените њен PIN.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – омогућава инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Акредитиви којима се верује – приказује CA цертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних цертификата.

Обриши акредитације – брише све цертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресетовање >

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез.копија налога – подесите налог на који желите да премештате резервне копије података.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

Ресетовање фабричких података – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

СИСТЕМ

< Брзи тастер >

Брзи тастер – изаберите апликације којима желите брзо да приступите помоћу брзог тастера. Додирните ставку **Пречица** и жељену апликацију да бисте променили брзи тастер.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да изаберете ову опцију, потребне су вам додатне компоненте.

УСЛУГЕ

- **TalkBack:** Омогућава вам да подесите функцију Talkback која помаже људима са оштећеним видом тако што пружа вербалне повратне информације. Додирните прекидач за функцију **TalkBack** OFF ON у горњем десном углу екрана при врху екрана да бисте га укључили. Додирните ставку **ПОСТАВКЕ** у дну екрана да бисте подесили поставке функције TalkBack.

ВИД

- **Инсталирајте веб скрипте:** омогућава вам да омогућујете (или онемогућујете) инсталирање веб скрипти.
- **Велики текст:** потврдите избор да бисте повећали текст.
- **Инвертуј боје:** потврдите избор да би боје биле инвертоване.

- **Нијансе:** подешавање екрана тако да има нијансу црне боје.

СЛУХ

- **Моно звук:** потврдите избор да би се звук у слушалицама репродуковао кроз оба канала.

ФИЗИЧКА И МОТОРНА СПОСОБНОСТ

- **Одлагање додира и држања:** подешава одлагање додира и држања (кратко, средње, дуго).
- **Помоћни додир:** Прекидачем OFF ON укључујете и искључујете ову функцију. Помоћни додир може да замени сву хардверску дугмад.

СИСТЕМ

- **Аутоматско ротирање екрана:** потврдите избор да бисте екран на уређају ротирао у зависности од тога како је уређај окренут (усправно или водоравно).
- **Изговори шифре:** потврдите ово поље да бисте могли да изговарате своје лозинке за пријављивање (уместо да их уносите куцањем).
- **Тастер за укључивање/искључивање прекида позива:** потврдите ово поље да бисте могли да прекидате гласовне позиве притиском на **дугме за укључивање/искључивање и закључавање** . Ако је ова опција омогућена, екран се неће закључати ако током позива притиснете **дугме за укључивање/искључивање и закључавање** .
- **Лакши приступ:** омогућава лакши приступ.
- **Излаз текст-у-говор:** Излаз текст-у-говор омогућава звучно читање текста, на пример, садржине текстуалних порука и ID позиваоца долазног позива.

< PC веза >

УСБ Врста везе – подесите жељени режим који ће се подразумевано користити приликом повезивања са рачунаром. Изаберите **Само пуњење, Медиа синхр. (MTP), Дељење Интернет везе преко УСБ кабла, LG софтвер** или **Фотоапарат (ПТП)**.

Питати при повезивању – уређај ће тражити да изаберете врсту USB везе приликом повезивања с рачунаром.

Помоћ – приказује информације о поставкама везе.

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом. Имајте у виду да Wi-Fi мрежа треба да буде повезана за програм LG PC Suite преко Wi-Fi везе на картици БЕЖИЧНА ВЕЗА И МРЕЖЕ.

On-Screen Phone – потврдите избор да бисте добили захтев за Wi-Fi везу од апликације On-Screen Phone.

Помоћ – помоћ за LG софтвер.

< Опције развоја >

Имајте у виду да укључивање ових поставки за развојне програмере може довести до неочекиваног понашања уређаја. Опције развоја препоручују се само за напредне кориснике.

Евидентирање извештаја о грешкама – сакупљање информација о тренутном стању уређаја, које се шаљу у виду е-поруке.

Шифра за рез.копију екрана – поставите лозинку за креирање резервне копије екрана.

Остани будан – потврдите избор да се екран не би било истека екрана док се телефон пуни.

Заштити SD картицу – потврдите избор да бисте заштитили microSD картицу. Ако је microSD картица заштићена, апликације морају да траже дозволу за читање података са екстерне меморије.

ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА

USB отклањање грешака – потврдите избор да бисте укључили

режим отклањања грешака када се повеже USB меморија.

Дозволи лажне локације – потврдите избор да би уређај био подешен на лажну локацију.

Одаберите апликације за отклањање грешки – омогућава бирање апликације за отклањање грешку.

Сачекајте да се отклони грешка – потврдите избор да бисте сачекали да се отклони грешка. Апликација, где је отклоњена грешка, чека на програм да накачи додатак пре него што настави са даљим извођењем.

Улазни

Прикажи додире – потврдите избор да бисте видели када се екран додирне.

Локација курсора/показивача – потврдите избор да би показивач био видљив на екрану.

ЦРТЕЖ

Прикажи распоред крајева – потврдите избор да би се приказивали крајеви, маргине итд.

Прикажи GPU преглед ажурирања – потврдите избор да би се у прозорима накратко приказивала ажурирања у режиму GPU.

Прикажи ажурирање екрана – потврдите избор да трепћу области екрана када се ажурирају.

Однос анимације прозора – омогућава да подесите однос анимације прозора.

Анимациона скала транзиције – омогућава да подесите анимациону скалу транзиције.

Аниматор скала трајања – омогућава да подесите аниматор скалу трајања.

Онемогућити HW шеме – потврдите избор да би се GPU користио за композитни приказ екрана.

Изнуди GPU исцртавање – потврдите избор да бисте користили 2D хардверско убрзање у апликацијама.

НАДГЛЕДАЊЕ

Омогућен је стриктан режим – потврдите избор да би екран почео да трепће када апликације дуго раде.

Прикажи употребу CPU – потврдите избор да би се на екрану приказивала тренутна употреба CPU.

Рендеровање GPU профила – потврдите избор да би се време рендеровања мерило у adb shell dumpsys gfxinfo.

Омогући праћење – омогућава да изаберете омогућено праћење.

АПЛИКАЦИЈЕ

Не памти активности – потврдите избор да бисте прекинули сваку активност одмах када је корисник напусти.

Лимитирање процеса у позадини – омогућава да одредите лимит за процесе у позадини.

Прикажи све ANR-е – потврдите избор да бисте приказали дијалог са апликацијама које не одговарају за апликације у позадини.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Исправке система – омогућава да проверите да ли има исправки за систем Android и других актуелних информација.

Мрежа – омогућава да прикажете своју мрежу, врсту мреже и јачину, стање услуге, статус роминга, стање мобилне мреже и IP адресу.

Идентитет телефона – омогућава да прикажете број модела, број телефона, IMEI, IMEI SV и време рада.

Батерија – омогућава да прикажете информације о статусу, нивоу и употреби батерије.

Информације о хардверу – омогућава да прикажете Wi-Fi MAC адресу и Bluetooth адресу.

Информација о софтверу – омогућава да видите верзију ОС Android, верзију основне фреквенције, верзију језгра, број верзије и верзију софтвера.

Законске информације – омогућава да прикажете лиценце отвореног кода и законске информације које се односе на Google.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Помоћу ове функције можете једноставно да ажурирате фирмвер телефона на најновију верзију преко интернета без посећивања сервисног центра. Више информација о коришћењу ове функције потражите на локацији: http://www.lg.com
Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и све белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB кабла или батерије током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Помоћу ове функције можете једноставно да надоградите фирмвер телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај. Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону:
На почетном екрану додирните **тастер Мени** ☰ > **Системске поставке** > **Основни подаци о телефону** > **Информација о софтверу**.
Да бисте обавили ажурирање софтвера на телефону, на почетном екрану додирните **тастер Мени** ☰ **Системске поставке** > **Основни подаци о телефону** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

Ажурирање софтвера за телефон

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим

потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

DivX HD

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА: DivX® је дигитални видео формат који је развила компанија DivX, LLC, подружница корпорације Рови. Ово је званични уређај са ознаком DivX Certified® који је прошао ригорозно тестирање како би се потврдило да омогућава репродукцију DivX видео записа. На локацији divx.com можете да пронађете више информација и софтверских алатки за конвертовање датотека у DivX видео формат.

ВИШЕ О DIVX ВИДЕО ЗАПИСИМА НА ЗАХТЕВ: овај уређај за ознаком DivX Certified® мора да се региструје да би могао да репродукује купљене DivX видео записе на захтев (VOD). Да бисте сазнали свој код, пронађите одељак DivX VOD у менију за подешавање уређаја. Додатне информације о довршавању регистрације потражите на vod.divx.com.

DivX Certified® за репродуковање DivX® видео записа до резолуције од HD 720p, што обухвата и садржаје који се посебно плаћају.

DivX®, DivX Certified® и повезани логотипи представљају заштићене жигове корпорације Рови или њених подружница и користе се по лиценци.

Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни кôд, посетите http://opensource.lge.com/

Сви наведени лиценцни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. **(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)**

Путни адаптер

Стерео слушалице

Водич за брзи почетак

Дата кабл

Батерија

НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG. Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка на Micro SIM картици	У телефону нема Micro SIM картице или сте је неправилно поставили.	Осигурајте да Micro SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је Micro SIM картица старија од 6–12 месеци. Ако јесте, замените своју Micro SIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.

Решавање проблема

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова Micro SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Тастер за укључивање/ искључивање и закључавање је притиснут превише кратко.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање и закључавање најмање на две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.

Решавање проблема

Порука	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

МАКЕДОНСКИ

Упатство за употреба

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2013 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење 5

Важно известување 15

Запознавање со вашиот телефон 23

Преглед на телефон 23
Инсталирање на микро SIM картичката и батеријата 25
Полнење на вашиот телефон 27
Вметнување на microSD картичка 28
Отстранување на microSD картичката 29
Форматирање на microSD картичката 29
Заклучување и отклучување на екранот 30

Вашиот почетен екран 31

Совети за екранот на допир 31
Почетен екран 32
Прилагодување на почетниот екран 33
Враќање на неодамна користените апликации 34
Известувања 34
Повлечете надолу за известувања и поставки 35
Брзи поставки 35
Икони-индикатори на статусната лента 36
Тастатура на екран 37
Внесување на букви со акцентски знаци 38

Поставување на Google сметка 39

Поврзување со мрежи и уреди 40

Wi-Fi 40
Поврзување со Wi-Fi мрежи 40
Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа 40
Bluetooth 41
Bluetooth делење 43
Мобилни "жешки точки" на smartphone уред 43
Овозможување на Wi-Fi Direct за споделување преку SmartShare 44
SmartShare 45
NFC 48
Android Beam 49
Мрежно споделување на фајлови 49

Повици 51

Започнување на повик 51
Повикување на вашите контакти 51
Одговарање и отфрлање на повик 52
Прилагодување на јачина на звук за време на повик 52
Започнување на втор повик 52
Завршување на повик 53
Завршување на повик од статусната лента 53
Прегледување на евиденцијата на повиците 54
Поставки за повици 54

Контакти 55

Пребарување на контакт 55
Додавање на нов контакт 55
Омилени контакти 56
Креирање на група 56

Пораки **58**
Приказ на конверзација 58
Испраќање на порака 58
Користење на смешковци 59
Менување на поставките за пораки 59
E-mail **60**
Управување со e-mail сметка 60
Работа со фолдери на сметка 60
Составување и испраќање e-mail пораки 61
Фотоапарат **62**
Основни информации за визирот 62
Користење на напредните поставки 63
Брзо фотографирање 64
Откако ќе снимите фотографија 65
Прегледување на зачуваните фотографии 66
Видео камера **67**
Основни информации за визирот 67
Користење на напредните поставки 68
Брзо снимање на видео 68
По снимањето на видео 69
Гледање на зачуваните видео снимки 69
Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео 69
LG уникатни функции **70**
QuickMemo **70**
Користење на опциите за QuickMemo 71
Прегледување на зачуваните QuickMemo белешки 71
QuickRemote (Брзо далечинско управување) **72**
За да ја отворите апликацијата QuickRemote и да поставите брз далечински управувач 72
Користење на QuickRemote 73
QuickRemote опции 73
Live Zooming (Зумирање во живо) **74**
QSlide **75**
QuickTranslator (Брз преведувач) **76**
VuTalk **77**
Регистрирање на VuTalk 77
Користење на VuTalk 78
Мултимедија **80**
Галерија **80**
Прегледување на слики 80
Зголемување и намалување на зумот 81
Репродуцирање на видео записи 81
Прегледување на опциите за фотографии и видео записи 81
Бришење на слики и видео записи 81
Поставување на слика како заднина 81
Видео **82**
Репродукција на видео 82
Музика **83**
Додадете музички фајлови на телефонот 83
Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP) 84
Репродукција на песна 84

Содржина

Услужни програми 86

Поставување на аларм 86

Користење на калкулаторот 86

Додавање на настан во вашиот календар . 86

Управувач со фајлови 87

Управувач со апликации 88

Диктафон 89

Снимање на звук или говор 89

Испраќање на говорна снимка 89

Управувач со задачи 90

Polaris Viewer 4 прегледувач 90

FileShare 91

LG архивирање 91

За архивирањето и враќањето на податоците од smartphone уредот 91

LG архивирање на податоците од вашиот smartphone уред 92

Ставање во распоред на автоматско архивирање 93

Враќање на податоците од smartphone уредот 93

Google+ 94

Пребарување со говор 95

Превземање 95

Интернет 96

Интернет 96

Користење на лентата за интернет алатки 96

Прегледување на веб-страници 97

Отворање на страница 97

Пребарување на интернет со помош на глас 97

Означени страници 97

Историја 97

Користење на QSlide 98

Chrome 98

Прегледување на веб-страници 98

Отворање на страница 98

Пребарување на интернет со помош на глас 98

Синхронизирање со други уреди 99

Поставки 100

Пристап до менито за Поставки 100

БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС И МРЕЖИ 100

УРЕД 104

ЛИЧНО 108

СИСТЕМ 110

Ажурирање на софтверот на телефонот .. 116

Ажурирање на софтверот на телефонот .. 116

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA) .. 116

Околу упатството за користење 118

Околу упатството за користење 118

Трговски марки 119

DivX HD 119

Дополнителна опрема 121

Отстранување на проблеми 122

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки.

Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-D505 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,558 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 0,570 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0ºC и 40ºC, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична

опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши,

не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.

- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-D505** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на **http://www.lg.com/global/declaration**

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Отстранување на вашиот стар апарат

1 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.

2 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

3 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Отстранување на старите батерии/акумулатори

1 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.

2 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.

3 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.

4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување

Пред да започнете со користење на телефонот, ве молиме прочитајте го ова!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

За да добиете повеќе меморија на располагање, потребно е да управувате со вашите апликации и да избришете некои податоци, како апликации или пораки.

Управување со апликации

1 На почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** > **Апликации.**
2 Кога ќе се појави листата со апликации, придвижете се и допрете на апликацијата која сакате да ја оневозможите.
3 Допрете **Деинсталирање** и потоа допрете **OK** за да потврдите дека сакате да ја деинсталирате таа апликација.

За запирање на апликации

1 На почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** > **Апликации** и изберете ја картичката **СЕ ИЗВРШУВААТ**.
2 Дојдете до саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја запрете.

Преместување на апликации

За ефикасно управување со внатрешната меморија, можете да ги преместувате апликациите од телефонот на microSD картичката.

1 Допрете > **Поставки** > **Апликации**.
2 Допрете ја превземената апликација и потоа допрете **Премести на SD картичка**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Можете да го продолжите траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Исто така можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите, како Wi-Fi, Bluetooth или GPS.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да предизвикаат намалување на траењето на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.

За да го погледнете нивото на наполнетост на батеријата

1 На почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** > **Батерија**.

2 Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото се прикажуваат во горното мени на екранот.

Надгледување и контрола на употребата на батеријата

1 На почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** > **За телефонот** > **Батерија** > **Користење на батеријата.**

2 На долниот дел од екранот се прикажува времето на користење на батеријата, како и листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата подредени според потрошувачката.

3. Инсталирање на оперативен систем со отворен код

Инсталирањето оперативен систем со отворен код на телефонот и неупотребата на оперативниот систем кој е обезбеден од производителот може да предизвика неправилно функционирање на телефон.

Предупредување!

- Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.
- Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store. Ако некои апликации не се соодветно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи исправно или може да дојде до сериозни грешки. Потребно е да ги деинсталирате овие апликации со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете заклучување на екран за да го заштитите телефонот од неовластено користење. За да поставите заклучување на екран, следете ја постапката подолу.

Од почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** > **Заклучен екран** > **Избери заклучување на екран** и изберете помеѓу **Ништо, Брзо повлекување**, **Отклучување со лице**, **Облик**, **PIN** или **Лозинка**.

ЗАБЕЛЕШКА: Во случај да имате проблеми со функцијата Отклучување со лице, екранот можете да го отклучите со обликот за отклучување и/или вашиот PIN како резервна можност.

Важно известување

Предупредување! Бидете претпазливи при употреба на Облик за отклучување, PIN или Лозинка. Многу е важно да ги запомните информациите за отклучување на екранот кои ќе ги поставите. Дозволени ви се 5 обиди за да ги внесете вашите информации за отклучување на екранот. Ако ги искористите сите 5 можности, потребно е да причекате 30 секунди пред да се обидете повторно да го отклучите телефонот.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

Ако се имате најавено на Google сметка на телефонот и неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете **Го заборавивте обликот?** Од вас ќе биде побарано да се најавите на вашата Google сметка и да креирате нов облик за отклучување.

Ако имате поставено резервен PIN, екранот можете да го отклучите со внесување на резервниот PIN.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или го имате заборавено вашиот PIN или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот треба да биде вратен во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање за иницијализирање на телефонот.

Предупредување! Ако извршите Хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите **Хардверско ресетирање**.

1 Исклучете го телефонот.
2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување** + **копчето за намалување на јачина на звук**.
3 Логото на LG ќе се прикаже на екранот. По неколку секунди ќе се појави екранот за ФАБРИЧКО ХАРДВЕРСКО РЕСЕТИРАЊЕ. Потоа ослободете ги копчињата.
4 Телефонот ќе ви овозможи да ја изберете функцијата за фабричко ресетирање во алатката за обновување на Android системот преку притиснување на копчето за **напојување/заклучување**.
5 Повторно притиснете го копчето за **напојување/заклучување** за да го потврдите фабричкото ресетирање и вашиот телефон ќе се врати на фабричките поставки. За откажување, притиснете кое било друго копче.

6. Користење на Безбеден режим

За отстранување состојби на неисправно работење на телефонот.

1 Исклучете го телефонот и повторно вклучете го. Кога ќе се прикаже анимацијата притиснете и задржете на **копчето за намалување на јачина на звук**. Ќе се прикаже главниот екран со зборовите "Безбеден режим" во долниот лев агол.
2 Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** и допрете **Системски поставки** > **Апликации**.
3 Допрете една од достапните картички на горниот дел од екранот и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
4 Допрете **Деинсталирање** или **OK** за да потврдите.
5 По деинсталирањето на апликацијата, исклучете го телефонот и повторно вклучете го.

7. Користење на microSD картичка

Слики, музика и видео фајлови може да бидат зачувани на надворешна меморија. Пред да ги зачувате овие фајлови на надворешна меморија, потребно е да вметнете microSD картичка. Ако немате вметнато microSD картичка, вашите елементи ќе бидат зачувани на внатрешната меморија.

Предупредување! Немојте да ја отстранувате microSD картичката пред првин да извршите нејзино оневозможување. Во спротивен случај, може да дојде до оштетување на microSD картичката како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на microSD картичката може да се оштетат. За да ја оневозможите microSD картичката, од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** и допрете **Системски поставки** > **Меморија** > **Оневозможи SD картичка** > **OK**.

8. Поврзување на вашиот телефон со компјутер преку USB

1 За поврзување на телефонот со USB приклучокот на вашиот компјутер, користете го USB кабелот кој се испорачува со телефонот. Ќе добиете известување дека е извршено USB поврзување и ќе се прикаже појавувачки прозорец за USB тип на поврзување.

2 Допрете **Медиумско синхронизирање (MTP)** за да потврдите дека сакате да префрлувате фајлови помеѓу microSD картичката на телефонот и компјутерот.

Кога телефонот ќе биде поврзан како USB мемориски уред, ќе добиете известување. microSD картичката на телефонот ќе биде инсталирана како драјв на вашиот компјутер. Сега ќе можете да копирате фајлови

на и од microSD картичката.

9. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

СОВЕТ! За враќање на последните користени апликации, притиснете и задржете на копчето за **почетен екран** . На екранот ќе се прикаже листа на апликации кои сте ги користеле неодамна.

10. При користење на податочното поврзување отклучете го екранот

Екранот ќе се затемни доколку при податочното поврзување не се изврши никакво допирање одреден период. За да го вклучите LCD екранот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** .

11. Телефонот држете го во исправена положба

Телефонот држете го исправено како обичен телефон.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

12. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако телефонот не реагира на внесувањето на корисникот или екранот се "замрзне":

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја, а потоа вклучете го телефонот.

ИЛИ

Притиснете и задржете го **копчето за напојување/заклучување** 10 секунди за да го исклучите телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

13. Немојте да го поврзувате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот PC

Задолжително прекинете ја врската меѓу телефонот и вашиот PC кога го вклучувате или исклучувате вашиот PC бидејќи во спротивно може да се предизвикаат грешки на компјутерот.

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

Слушалка

Сензор за оддалеченост

Објектив на преден фотоапарат

Се користи за снимање слика од самите себеси или видео разговор кај поддржаните апликации.

Копче за напојување/заклучување

- Притиснете и задржете за вклучување и исклучување, рестартирање, овозможување на режим на работа во авион или за промена на типот на ѕвонење.
- Вклучување и исклучување на екранот и негово заклучување.

Екран на допир

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран.
- Затворање на појавувачките менија и рамките за дијалог.

Копче за мени

- Приказ на достапните опции за тековниот екран или апликација.

Копче за почетен екран

- Враќање на почетниот екран од кој било екран.
- Притиснете и задржете за да погледнете листа на апликации кои сте ги користеле неодамна.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за близина автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Запознавање со вашиот телефон

СОВЕТ!

- Допрете го **копчето Мени** секогаш кога ќе отворите апликација за да проверите кои опции се достапни.
- Ако се појават грешки при користење на вашиот телефон или доколку не можете да го исклучите, извадете ја батеријата, повторно ставете ја и вклучете го телефонот по 5 секунди.

Копче за брз пристап (може да се прилагодува)

СОВЕТ! Копче за брз пристап

Притиснете за брз пристап до вашите омилени апликации.

Копче за напојување/заклучување

Копчиња за јачина на звук

- **На почетниот екран:** Контрола на јачина на звук на звоно
- **За време на повик:** Контрола на јачина на звук на слушалка
- **При репродукција на песна:** Континуирана контрола на јачина на звук

Микрофон

Приклучок за слушалки

IR LED

Објектив на заден фотоапарат

Задно капаче

Блиц

NFC точка на допир

Звучник

Полнач/USB влез

Микрофон

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- NFC антената за овој модел се наоѓа на задното капаче.
- Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.

Инсталирање на микро SIM картичката и батеријата

Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите. За да ја вметнете микро SIM картичката и батеријата:

1 Цврсто држете го телефонот во раката. Со другата рака, подигнете го капачето на батеријата со помош на отворот за врв од прсти кој се наоѓа на долниот дел од капачето и повлечете го нагоре за да го отстраните.

2 Вметнете ја микро SIM картичката во лежиштето за микро SIM картичка. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу, при што засечената страна треба прва да се вметне (погледнете ја сликата подолу).

3 Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата ❶ и притиснете ја батеријата додека не легне на своето место ❷.

4 Порамнете го капачето на батеријата над лежиштето за батеријата ❶ и потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место ❷.

Полнење на вашиот телефон

За напојување на вашиот телефон се користи Li-ion (литиум-јонска) батерија на полнење. USB адаптер, кој се испорачува со телефонот, се користи за полнење на батеријата. Пред првото користење на телефонот, погрижете се батеријата да биде целосно наполнета. Празна батерија целосно ќе се наполни за 3 часа.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали батеријата е инсталирана пред да го поврзете USB адаптерот. Ако батеријата не е инсталирана и се поврзе USB адаптерот, телефонот нема да работи правилно заради продолженото коло за полнење. Исто така, отстранувањето на батеријата кога е поврзан USB адаптерот може да го оштети уредот. Откачете го USB адаптерот пред да ја отстраните батеријата.

Предупредување! Ако екранот на допир не функционира додека телефонот се полни, причина за тоа може да биде нестабилното напојување. Во таков случај, откачете го USB кабелот од уредот или откачете го USB адаптерот од штекерот.

1 Поврзете ги USB адаптерот и USB кабелот.
2 Приклучете го USB кабелот (како што е прикажано подолу) во влезот на телефонот за полнач/USB.

ЗАБЕЛЕШКА: За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.

Вметнување на microSD картичка

Вметнете microSD™ картичка за користење на фотоапаратот и други мултимедиски функции. Мултимедиските содржини може да се зачуваат на microSD картичката.

ЗАБЕЛЕШКА: Овој уред поддржува microSD картички до 32GB.

1 Пред вметнување или отстранување на microSD картичката исклучете го телефонот. Извадете го капакот на батеријата.

2 Потоа вметнете ја microSD картичката во отворот. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена нагоре.

Отстранување на microSD картичката

За безбедно отстранување на microSD картичката од телефонот, прво треба да ја оневозможите.

1 На почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** > **Меморија** > **Оневозможи SD картичка** > **OK**.

2 Извадете ги капачето на батеријата и батеријата, а потоа внимателно повлечете ја microSD картичката од отворот.

Предупредување! Немојте да ја отстранувате microSD картичката пред првин да извршите нејзино оневозможување. Во спротивен случај, може да дојде до оштетување на microSD картичката како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на microSD картичката може да се оштетат.

Форматирање на microSD картичката

Предупредување! Сите фајлови зачувани на вашата microSD картичка ќе се избришат при форматирањето на картичката.

1 На почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** > **Меморија**.
2 Допрете **Избриши SD картичка** (двапати).
3 Ако поставите облик за отклучување, внесете го и допрете **Избриши сè**. Картичката ќе се форматира и ќе биде подготвена за користење.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако на вашата microSD картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.

Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.
Кога не го користите телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да го заклучите телефонот.
Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).
За да го активирате телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување**. Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.

Вашиот почетен екран

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

Допир и задржување – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

Брзо повлекување или лизгање – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот по фотографирањето (со помош на фотоапаратот), и при користење мапи.

Зумирање со прсти – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го зголемување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога

разгледувате слики.

Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Почетен екран

За приказ на панелите едноставно повлечете со прстот налево или надесно. Можете да го прилагодите секој панел со апликации, превземени содржини, widget-и и заднини.

ЗАБЕЛЕШКА: Одредени слики на екран може да бидат различни во зависност од обезбедувачот на телефонот.

На долниот дел од почетниот екран можете да ги видите иконите за менија. Иконите за менија овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.

Допрете ја иконата за **Телефон** за да се појави површината за бирање на екранот на допир заради упатување на повик.

Допрете ја иконата **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.

Допрете ја иконата за **Пораки** за да пристапите до менито за пораки и креирајте нова порака.

Допрете ја иконата за **Апликации** за приказ на сите инсталирани

апликации. За да отворите која било апликација, едноставно допрете ја иконата од листата на апликации.

Прилагодување на почетниот екран

Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на апликации, превземени содржини, widget-и или заднини. За поголема практичност при употребата на телефонот, додадете ги омилените апликации и widget-и на почетниот екран.

За додавање на елементи на вашиот почетен екран:

1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
2 Допрете на картичката **Апликации, Превземања, Додатоци** или **Заднини**.
3 Повлечете го саканиот елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

За да отстраните елемент од почетниот екран:

Допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните, повлечете ја кон и подигнете го прстот.

СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од екранот на Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете и повлечете ја до саканата локација.

СОВЕТ! Користење на фолдери

Можете да додадете повеќе икони на апликации во еден фолдер. Пуштете една икона на апликација врз друга на почетниот екран и ќе се креира фолдер.

Враќање на неодамна користените апликации

1 Допрете и задржете на **копчето за почетна страница** . На екранот ќе се прикаже појавувачки прозорец со икони на апликациите кои сте ги користеле последни.

2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете го **копчето Назад** за да се вратите на претходниот екран.

Известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се во тек, како на пр. превземањето на видео записи.

Од панелот за известувања, можете да го погледнете моменталниот статус на телефонот и непрегледаните известувања.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони кои, на пример, означуваат Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.

ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Повлечете надолу за известувања и поставки

Повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори панелот за известувања. За да го затворите панелот за известувања, повлечете ја нагоре лентата која се наоѓа на дното од екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете и задржете на икона од Брзите поставки за да го погледнете менито со поставки за функцијата.

Брзи поставки

Брзите поставки ви овозможуваат лесно да вклучувате или исклучувате поставки како Wi-Fi, да управувате со осветленоста на екранот и друго. Брзите поставки се наоѓаат во горниот дел на панелот за известувања.

За преуредување на елементите на Брзите поставки на панелот за известувања

Отворете го панелот за известувања и допрете . Потоа ќе можете да ги разгледате и преуредите саканите елементи од менито на Брзите поставки. За да поставите приказ на повеќе елементи на панелот за известувања, допрете .

Вашиот почетен екран

Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.

Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема микро SIM картичка		Режим на вибрации
	Нема сигнал		Батеријата е наполнета
	Режим на работа во авион		Батеријата се полни
	Поврзано со Wi-Fi мрежа		Превземање податоци
	Слушалки со кабел		Вчитување податоци
	Повик во тек		Репродукција на SmartShare музика
	Задржување на повик		GPS прибирање
	Пропуштен повик		Примање на податоци за локација од GPS
	Bluetooth е вклучен		Податоците се синхронизираат

	NFC картичка, Ознака Ч/З. е достапно		Нова Gmail порака
	NFC картичка, Ознака Ч/З, P2P е достапно		Нова Hangouts порака
	Системско предупредување		Нова порака
	Поставен е аларм		Песната се репродуцира
	Нова говорна порака		Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел или USB делењето е активно
	Звоното е исклучено		Wi-Fi Direct е активирано
	Пренослива Wi-Fi “жешка точка” е активна		Вклучено SmartShare

ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

Допрете за користење на функцијата говорен внес. Исто така можете да ја допрете и задржите оваа икона за да се изберете менито за ракопис и поставки.

Допрете за внесување празно место.

Допрете за креирање нов ред во полето за порака.

Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Тастатурата на екранот ви овозможува внесување на специјални знаци (на пр. "á").

На пример, допрете и задржете на саканото копче (на пр. копчето "a"). Откако ќе се појави саканиот знак, повлечете го прстот преку него и подигнете го за да се изврши внес.

Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.
  ИЛИ
- Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Сметки и синхронизација** > **ДОДАДИ СМЕТКА** > **Google**.

Ако имате Google сметка, допрете **Постоечка**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете . Во спротивно, допрете **Ново** и внесете ги потребните информации за да креирате нова Google сметка.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет. Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.

Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив. Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.

2 Допрете OFF ON за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.

3 Допрете **ПРЕБАРУВАЊЕ** за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
- Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.

4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до

администраторот на мрежата)

5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Bluetooth

За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

1 На почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Bluetooth** од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.

2 Допрете OFF ON за вклучување на Bluetooth. Ќе се прикаже опција за да го направите вашиот телефон да биде видлив и опција за пребарување на уреди. Потоа допрете **Пребарај уреди** за да ги погледнете уредите кои се во опсегот.

3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите

впарување.

Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.

Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

1 Отворете го елементот и допрете .
ИЛИ
Допрете и задржете на елементот и изберете **Сподели**.
ИЛИ
Отворете го елементот и допрете го **копчето Мени** > **Сподели**.

2 Допрете **Bluetooth** за споделување преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Bluetooth**.

2 Допрете за да вклучите Bluetooth и означете го квадратчето за штиклирање на горниот дел од екранот за да го направите уредот видлив.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете го **копчето Мени** > **Време на истекување на видливост**.

3 Впарете ги уредите и допрете **Прифати** кога ќе примите барање за Bluetooth авторизација за прифаќање на фајл(овите).

Bluetooth делење

Bluetooth делењето ви овозможува да го искористите телефонот за обезбедување мобилна широкопојасна врска.

За да ја споделите вашата врска преку Bluetooth делење:

1 Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** > **Системски поставки** > **Делење и мрежи**.

2 Допрете го преклопникот **Bluetooth делење** за да ја вклучите функцијата.

ЗАБЕЛЕШКА: Bluetooth делењето може да се активира само ако вашиот smartphone уред е поврзан на мобилна мрежа.

Мобилни "жешки точки" на smartphone уред

Вашиот smartphone уред можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска за до 8 други уреди. Креирајте "жешка точка" и споделете ја вашата врска.

За да креирате пренослива **"жешка точка",**

1 Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** > **Системски поставки** > **Делење и мрежи** > **Преносли**ва **Wi-Fi "жешка точка"**.

2 Потоа допрете го квадратчето за штиклирање **Преносли**ва **Wi-Fi "жешка точка"** за да ја активирате оваа функција. Сината ознаката за штиклирање означува дека функцијата е активна.

3 Допрете **Постави Wi-Fi "жешка точка"** за промена на SSID, лозинката, типот на безбедност и другите опции на "жешка точка".

ЗАБЕЛЕШКА: За преносливите Wi-Fi "жешки точки" потребен е соодветен DataPro тарифен пакет. Уредите поврзани со вашата преносива Wi-Fi "жешка точка" користат податочен пренос од вашиот DataPro пакет. Тарифните пакети не се неограничени и значителни трошоци може да настанат ако се надмине дозволеното ограничување за пренос на податоци. Перформансите може да се разликуваат во зависност од бројот на поврзани уреди и од други фактори. Ако не користите лозинка, други уреди ќе може да ја користат врската на вашата преносива Wi-Fi "жешка точка".

Овозможување на Wi-Fi Direct за споделување преку SmartShare

Wi-Fi Direct врши автоматско скенирање на Wi-Fi Direct уредите во близина, по што најдените уреди ќе бидат прикажани во листа по редоследот на наоѓање. Ова ќе ви овозможи да изберете одреден уред за споделување на мултимедијални податоци преку Smart Share.

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** од БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.

2 Допрете за да се изврши вклучување и допрете го **копчето Мени** > **Wi-Fi Direct**.

3 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.

КРЕИРАЈ ГРУПА – Допрете за активирање на режимот на сопственик на група, кој им овозможува на старите Wi-Fi уреди да се поврзат преку скенирање на вашиот телефон.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога вашиот телефон ќе стане сопственик на група, тој ќе троши повеќе енергија од батеријата отколку кога е клиент. Wi-Fi Direct врската не обезбедува интернет услуга. Како резултат, поврзувањето и користењето на интернет услугите може да предизвика дополнителни трошоци. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

SmartShare

SmartShare употребува DLNA (Digital Living Network Alliance) технологија за споделување на дигитални содржини преку безжична мрежа. Двата уреди мора да имаат DLNA сертификат за да ја поддржуваат оваа функција.

За да ја вклучите функцијата SmartShare и да дозволите споделување на содржини

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **SmartShare** .
2 Допрете го **копчето Мени** > **Поставки**.
3 Допрете **Споделување содржини** за да овозможите вашиот уред да може да биде откриен од страна на други уреди.

- Изберете **Барање за споделување** доколку сакате да изберете како да се прифаќаат барањата за споделување од другите уреди. Изберете помеѓу **Секогаш прифати, Секогаш прашај** и **Секогаш одбивај**.
- Допрете **Прими фајлови** доколку сакате да овозможите други уреди да вчитуваат медиски фајлови на вашиот телефон.

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали microSD картичката е правилно поставена и дали опцијата **Прими фајлови** во менито со поставки е штиклирана.

4 Допрете **Споделени содржини** за да ги штиклирајте типовите на содржини кои би сакале да ги споделите.
Изберете од **Фотографии**, **Видео** и **Музика**.

5 SmartShare **сега ќе биде активирано и подготвено за споделување на содржини.**

Контролирање на вашите уреди за прикажување

Репродуцирајте мултимедијални содржини од ваша далечинска библиотека (на пр. од PC) на вашиот уред за прикажување (на пр. телевизор).

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали DLNA функцијата на вашите уреди (на пр. телевизор и PC) е правилно конфигурирана.

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **SmartShare** .

2 Допрете **Плеер** и изберете го уредот од листата на уреди за прикажување.

3 Допрете **Библиотека** и изберете го уредот за далечинската библиотека со содржини.

4 Можете да пребарувате низ библиотеката со содржини.

5 Допрете и задржете на малата слика за содржина, а потоа допрете Репродуцирај или допрете го **копчето Мени** > **Репродуцирај**.

За да споделите содржини од телефонот со уредот за прикажување (на пр. телевизор)

ЗАБЕЛЕШКА: Проверете дали уредот за прикажување е правилно конфигуриран.

1 Додека ги гледате вашите слики или видео записи со помош на апликацијата Галерија, допрете / / на горниот дел од екранот.

: Потребно е поврзување на мрежа
: Изберете го уредот на мрежата
: Тековно, содржината се споделува преку SmartShare.

ЗАБЕЛЕШКА: Употребете ги истите чекори за користење на апликациите Музика, Видео и Polaris Viewer 4 за споделување на содржини.

2 Изберете уред за репродукција на фајловите од листата на достапни уреди за прикажување.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: За користење на оваа апликација проверете дали вашиот уред е поврзан на вашата домашна мрежа преку Wi-Fi врска.
Некои уреди со DLNA можности (на пр. телевизор) ја поддржуваат само DMP функцијата на DLNA и нема да бидат прикажани во листата на уреди за прикажување.
Вашиот уред можеби нема да може да репродуцира одредени содржини.

За превземање на содржини од далечинската библиотека со содржини

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **SmartShare** .
2 Допрете го копчето **Библиотека** и изберете го уредот со далечинската библиотека со содржини.
3 Можете да пребарувате низ библиотеката со содржини.
4 Допрете и задржете на малата слика за содржина и потоа допрете Превземање или допрете го **копчето Мени** > **Превземање**.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Одредени содржини не се поддржани.

За вчитување на содржини кон далечинската библиотека со содржини

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **SmartShare** .
2 Допрете **Библиотека** и изберете **Мојот телефон**.
3 Можете да пребарувате низ локалната библиотека со содржини за да ја пронајдете саканата содржина.
4 Допрете и задржете на малата слика за содржина и потоа допрете Вчитај или допрете го **копчето Мени** > **Вчитај**.
5 Изберете го уредот од далечинската библиотека со содржини на кој ќе се вчитаат содржините.

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Некои уреди со DLNA можности не ја поддржуваат DMS функцијата за вчитување, па на нив нема да може да се вчитаат фајлови. Одредени содржини не се поддржани.

NFC

NFC (Near Field Communication) е безжична технологија која овозможува пренос на податоци помеѓу два предмети откако тие ќе бидат доближени на неколку инчи еден од друг. Кога ќе активирате NFC на вашиот телефон, тој ќе може да разменува податоци со други уреди со активиран NFC или да исчитува информации од "паметни ознаки" вчитани во постери, лепенки и други производи.

За вклучување на NFC:

1 Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** > **Системски поставки**.
2 Допрете **Споделување и поврзување** и допрете го **NFC преклопникот** .

Android Beam

Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите. На пример, можете да проследувате страници од пребарувач, YouTube видео снимки, контакти, Polaris Office 4 фајлови и друго. Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

За активирање на Android Beam:

Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** > **Системски поставки** > **Споделување и поврзување** > **Android Beam** OFF ON.

ЗАБЕЛЕШКА: Мора да овозможите NFC за активирање на Android Beam.

Мрежно споделување на фајлови

За мрежно споделување на фајлови потребна е безжична врска. Проверете дали уредите користат иста пристапна точка (AP). Мрежното споделување на фајлови може да троши повеќе енергија од батеријата.

За споделување на мој фолдер:

1. Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** > **Системски поставки**.
2. Допрете **Споделување и поврзување** > **Мрежно споделување на фајлови**.
3. Допрете **Сподели мој фолдер** за споделување на фолдер од вашиот телефон со други уреди.
4. Допрете **Сподели фолдер** за конфигурирање на фолдерот кој ќе се

споделува.

5 Допрете **Постави лозинка** за конфигурирање на сигурносна лозинка.

6 Пристапете до фолдер на телефонот внесувајќи "\ \ Име на уред" или "\ \IP адреса" во полето за URL адреса на компјутерот.

За пристап до фолдер од други уреди:

1 Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** ☰ > **Системски поставки**.

2 Допрете **Споделување и поврзување** > **Мрежно споделување на фајлови** > **Пристап до фолдер од друг уред**.

3 Допрете го уредот со кој сакате да се поврзете во **ДОСТАПНИ УРЕДИ**. Ако уредот е обезбеден со лозинка, треба да внесете корисничко име и лозинка. Можете да пристапите до фолдер без корисничко име или лозинка ако пристапот до споделениот фолдер на компјутерот е поставен со опцијата "Сите".

4 Изберете го фолдерот за пристап. Ова може да потрае неколку секунди во зависност од големината на споделените фолдери.

5 По поврзувањето на уредите, можете да исчитувате или запишувате споделен фајл од другите уреди во апликациите на телефонот (како Галерија, Музика, Управувач со фајлови).

6 Проверете ја следната овозможена патека:/sdcard/Мрежен_фолдер_"Име на уред".

СОВЕТ: За да ги погледнете информациите за помош околу користењето на оваа функција, допрете го **копчето Мени** ☰> **Помош.**

Повици

Започнување на повик

1 Од почетниот екран, допрете **Телефон** за да ја отворите тастатурата.
2 Внесете го бројот на тастатурата. За бришење на цифра, допрете **Бриши** .
3 Допрете **Повик** за да започнете повик.
4 За завршување на повик, допрете **Крај** .

СОВЕТ! За да внесете "+" за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на 0 + .

Повикување на вашите контакти

1 Од почетниот екран допрете **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.
2 Движете се низ листата на контакти или допрете на рамката **Пребарај контакти** и внесете ја првата буква(-ви) од контактот кој сакате да го повикате. Исто така, можете да допрете буква од десната страна на екранот за да пристапите до имиња кои започнуваат со избраната буква.
3 Во прикажаната листа, допрете го контактот кој сакате да го повикате.
4 На екранот за информации за контакт, допрете го телефонскиот број кој сакате да го повикате.

Одговарање и отфрлање на повик

Заклучен екран

За да одговорите на влезен повик кога екранот е заклучен, повлечете **Одговор** во која било насока. Повлечете **Одбиј** во која било насока за да одбиете влезен повик.

Отклучен екран

За да одговорите на влезен повик кога екранот е отклучен, допрете **Одговор**. За одбивање на повикот, допрете **Одбиј**.

СОВЕТ! Одбиј со порака
Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

Прилагодување на јачина на звук за време на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за јачина на звук од левата страна на телефонот.

Започнување на втор повик

1. За време на иницијалниот повик, допрете го **копчето Мени** и изберете **Додади повик**.
2. Внесете го бројот или пребарајте ги вашите контакти.
3. Допрете **Повик** за воспоставување на повикот.
4. Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде ставен на чекање.
5. Допрете запис за повик на екранот за да ги замените активните повици или допрете **Спојување повици** за спојување на повиците.

6 За завршување на активните повици, допрете **Крај** . Ако нема активен повик, со ова ќе се прекине повикот на чекање.

Завршување на повик

Допрете **Крај** за завршување на повик.

ЗАБЕЛЕШКА: За повторно бирање на неодамнешните броеви, допрете **Повторно бирање** на крајот на повикот или најдете го бројот во **Евиденција на повици** и допрете **Повик** десно од записот.

Ако излезете од екранот на тековниот повик и се вратите на почетниот екран, ќе бидете известени дека повикот е сè уште активен преку зелената икона за телефон на статусната лента.

Завршување на повик од статусната лента

1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента за да се отвори панелот за известувања.
2 Допрете **Заврши повик** за да го завршите активниот повик.

Повици

Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран, допрете **Телефон** , потоа допрете ја картичката **Евиденција на повици** .

Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени говорни повици.

СОВЕТ! Допрете кој било поединечен запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.

СОВЕТ! Допрете го **копчето Мени** , потоа допрете **Избриши** за поединечно бришење на записите или **Избриши сè** за бришење на сите записи.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции.

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** .

2 Допрете **Повик** и поставете ги саканите опции.

Контакти

Можете да додадете контакти на вашиот телефон и да ги синхронизирате со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

1 Од почетниот екран допрете **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете ја рамката **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата. Исто така, можете да допрете буква од десната страна на екранот за да пристапите до имиња кои започнуваат со избраната буква.

Додавање на нов контакт

1 Од почетниот екран, допрете **Телефон** и внесете го бројот на новиот контакт.
2 Допрете го **копчето Мени** > **Додади во контакти** > **Нов контакт**. Изберете ја саканата сметка (доколку е применливо).
3 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете . Изберете помеѓу **Фотографирај** за да снимите фотографија со фотоапаратот или **Избери од галерија**. Потоа пребарајте слика и изберете ја.
4 Допрете за да внесете поспецифични информации за името.
5 Внесете ги деталите за контактот.
6 Допрете **Зачувај** за да го зачувате записот за контактот.

Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.

За да додадете контакт во вашите омилени

1 Од почетниот екран допрете **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
3 Допрете ја ѕвездата десно од името на контактот. Ѕвездата ќе добие златна боја и контактот ќе биде додаден во вашите омилени контакти.

За да отстраните контакт од вашата листа на омилени

1 Од почетниот екран допрете **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете ја картичката **Омилени** за да ги погледнете омилените контакти.
3 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
4 Допрете ја златната ѕвезда десно од името на контактот. Ѕвездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.

Креирање на група

1 Од почетниот екран допрете **Контакти** за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете ја картичката **Групи**, потоа допрете го **копчето Мени** и изберете **Нова група**.
3 Внесете име за новата група. За групата исто така можете да поставите и тон за ѕвонење.

4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

Пораки

Вашиот телефон нуди комбинација на текстуални и мултимедијални пораки во едно интуитивно практично мени.

Приказ на конверзација

Пораките разменети со другата страна се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да погледнете преглед на целата конверзација.

Испраќање на порака

1 Од почетниот екран, допрете **Пораки**, потоа допрете **Составување** за да креирате нова порака.
2 Внесете име на контактот или телефонски број во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Исто така можете и да додадете повеќе контакти.
3 Допрете го текстуалното поле за да започнете со пишување на пораката.
4 Допрете го **копчето Мени** за да го отворите менито со опции. Изберете некоја од достапните опции.
5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.

Предупредување! Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од начинот на кодирање на текстуалната порака и од јазикот кој се користи за пораката.

Предупредување! Ако на текстуалната порака додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во мултимедијална порака, за што ќе ви се пресмета соодветен трошок според вашата тарифа.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога ќе примите текстуална порака за време на повик, ќе добиете звучно известување.

Користење на смешковци

Внесете живост во пораките со помош на смешковци.
Кога пишувате нова порака, допрете го **копчето Мени** ☰, а потоа допрете **Вметни смешко**.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на вашиот телефон се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Од почетниот екран, допрете **Пораки** > **копчето Мени** ☰ > **Поставки**.

E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.

Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка

Кога за првпат ќе ја отворите E-mail апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче. Ако имате додадено повеќе од една сметка, можете да се префрлувате меѓу сметките.

За да додадете уште една e-mail сметка:

- Отворете ја **E-mail** апликацијата и допрете го **копчето Мени** > **Поставки** > .

За да ги промените поставките на E-mail сметка:

- Отворете ја **E-mail** апликацијата и допрете го **копчето Мени** > **Поставки** > **Општи поставки.**

За да избришете E-mail сметка:

- Отворете ја **E-mail** апликацијата и допрете го **копчето Мени** > **Поставки** > допрете > допрете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстрани** > изберете **Да**.

Работа со фолдери на сметка

Отворете ја **E-mail** апликацијата и допрете го **копчето Мени** и изберете **Фолдери**. Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите

кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.

Составување и испраќање e-mail пораки

За да составите и испратите порака

1 Додека сте во E-mail апликацијата, допрете **Пишување** .
2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
3 Допрете **Копче за мени** за да додадете Cc/Bcc и допрете **Прикачи** за да прикачите фајлови ако е потребно.
4 Внесете ја темата на пораката
5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.
Ако не сте поврзани со мрежа, на пр., ако работите во режим на авион, пораките кои ќе ги испратите ќе бидат зачувани во фолдерот на Излезното сандаче додека повторно не се поврзете со мрежа. Ако постојат пораки кои чекаат да бидат испратени, Излезното сандаче се прикажува на екранот Сметки.

СОВЕТ! Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање. За да прекинете со добивање на известувања, допрете на e-mail известувањето.

Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете **Фотоапарат** на почетниот екран.

Основни информации за визирот

1. **Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
2. **Гласовна бленда** – За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi или LG.
3. **Снимање однапред** – Допрете ја оваа икона за снимање на моментите непосредно пред притиснувањето на блендата.
4. **Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Нормално**, **HDR**, **Панорама**, **Континуирано снимање** или **Снимка одблиску**.
5. **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки** на наредната страница.
6. **Преклопник за режим** – Допрете и повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.
7. **Сними** – Допрете за да снимите фотографија.
8. **Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

Користење на напредните поставки

Во визирот, допрете ⚙ за да ги отворите напредните опции. Поставките за фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата. По изборот на опцијата, допрете го **копчето Назад** ⇦.

	Допрете доколку сакате да го промените менито на визирот.
	Овозможува вклучување на блицот при снимање на фотографии во затемнети услови.
	Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во фотографијата.
	Фокусирање во одредена точка.
	Избирање резолуција на фотографијата. Ако изберете висока резолуција, големината на фајлот ќе се зголеми, што значи дека во меморијата ќе можете да зачувате помалку фотографии.
SCENE	Наоѓа соодветни поставки за боја и светлина кои одговараат на моменталната околина.
ISO	ISO вредноста ја определува чувствителноста на светлинскиот сензор на фотоапаратот. Колку е повисока ISO вредноста, толку почувствителен ќе биде фотоапаратот. Ова е корисно за темни сцени кога не може да се користи блиц.
WB	Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување.
	Применува уметнички ефекти врз сликите.

	Се поставува доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.
	Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. Снимајте фотографии каде и да се наоѓате и означете ги со нивната локација. Ако означените слики ги пренесете на блог кој поддржува гео-ознаки, сликите ќе можете да ги погледнете на мапа. **ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа функција е достапна само кога е активен GPS.
	Избор на звук на бленда.
	Поставете локација за складирање за сликите. Изберете помеѓу внатрешна меморија и SD картичка.

СОВЕТ!

- Кога излегувате од фотоапаратот, одредени поставки ќе се вратат на нивните зададени вредности, како балансот на белата боја, тонот на бојата, тајмерот и режимот на сцени. Направете проверка пред снимање на наредната фотографија.
- Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито Поставки.

Брзо фотографирање

1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.

2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.

3 Во центарот на визирот ќе се појави рамка за фокусирање. Исто

така, можете да допрете каде било на екранот за фокусирање во таа точка.

4 Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие зелена боја, фокусирањето на објектот е завршено.

5 Допрете за снимање на фотографијата.

Откако ќе снимите фотографија

Допрете за приказ на последната снимена фотографија.

	Допрете за да ја споделите вашата фотографија со помош на функцијата **SmartShare**.
	Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
	Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.

СОВЕТ! Ако имате сметка на социјална мрежа и ја поставите на телефонот, ќе можете да ги споделувате вашите фотографии со заедницата на таа социјална мрежа.

Допрете го копчето Мени за да ги отворите сите напредни опции.

Постави слика како – Допрете за да ја употребите фотографијата како **Фотографија на контакт, Слика за заднина на почетен екран** или **Слика за заднина на заклучен екран**.

Премести – Допрете за да ја преместите фотографијата на друго место.

Копирај – Допрете за копирање на избраната фотографија и

зчувување во друг албум.

Преименувај – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.

Ротирај налево/надесно – За ротирање налево или надесно.

Отсекување – Отсекување на фотографијата. Движете го прстот низ екранот за да изберете област која сакате да биде отсечена.

Уреди – Преглед и уредување на фотографијата.

	Применува ефект на осветлување врз вашите фотографии.
FX	Применува уметнички ефекти врз вашите фотографии.
	Применува ефекти на боја врз вашите фотографии.
	Применува дополнителни опции врз вашите фотографии.

Слајд шоу – Автоматско прикажување на сликите од тековниот фолдер една по друга.

Детали – Погледнете повеќе информации за содржините.

Прегледување на зачуваните фотографии

Во режимот за фотоапарат можете да им пристапите на зачуваните фотографии. Само допрете го прегледот на слики на дното од екранот и вашата галерија ќе биде прикажана.

- За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.
- За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги прстите).

Видео камера

Основни информации за визирот

1. **Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
2. **Видео големина** – Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
3. **Live ефект** – Live ефектот овозможува различни визуелни ефекти при снимање на видео.
4. **Блиц** – Овозможува вклучување на блицот при снимање на видео во затемнети услови.
5. **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки** на наредната страница.
6. **Режим на фотоапарат** – Допрете и повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.
7. **Сними** – Допрете за да започне снимањето на видео.
8. **Галерија** – Допрете за приказ на последниот снимен видео запис. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.

СОВЕТ! При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.

Видео камера

Користење на напредните поставки

Користејќи го визирот, допрете за да ги отворите сите напредни опции.

	Допрете доколку сакате да го промените менито на визирот.
	Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот.
WB	Го подобрува квалитетот на бојата при различни услови на осветлување.
	Изберете тон на боја кој сакате да се користи за новиот поглед.
	Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање.
	Поставете локација за складирање за сликите. Изберете помеѓу внатрешна меморија и SD картичка.

Брзо снимање на видео

1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и допрете ја иконата за **Видео режим**.
2 Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
3 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот кој сакате да го снимите во видео записот.
4 Допрете еднаш за да започне снимањето.
5 Ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
6 Допрете на екранот за да го запрете снимањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете на екранот за да снимите фотографија додека трае снимањето.

По снимањето на видео

Допрете за приказ на последниот снимен видео запис.

	Допрете за да го споделите вашиот видео запис со помош на функцијата **SmartShare**.
	Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.
	Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да го избришете видео записот.

Гледање на зачуваните видео снимки

1 Во визирот, допрете го прегледот на слики во долниот дел од екранот.
2 Вашата галерија ќе се прикаже на екранот.
3 Допрете на видео запис за автоматско репродуцирање.

Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео

За прилагодување на јачината на звукот на видео снимката при репродукција, користете ги копчињата за јачина на звук на левата страна од телефонот.

QuickMemo

Функцијата **QuickMemo** ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот.
Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на QuickMemo.

1 Пристапете до функцијата QuickMemo, повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја** и **Бришач**. Потоа креирајте белешка.

3 Допрете на менито за уредување и изберете за зачувување на белешката. За излез од QuickMemo во кој било момент, допрете го **копчето Назад** .

ЗАБЕЛЕШКА:

- При употреба на QuickMemo, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.
- Исто така можете да пристапите до **QuickMemo** преку брзо притиснување на копчето за брз пристап. (Кога однапред поставена апликација е **QuickMemo**.)

Користење на опциите за QuickMemo

Лесно можете да пристапите до QuickMenu опциите кога ја користите QuickMemo функцијата.

	Допрете за да ја задржите тековната белешка на екранот и истовремено да го користите телефонот.
	Избор дали да се користи екранот за заднина или не.
	Ви овозможува да ги отповикате и повторите претходните дејства.
	Избор на тип на пенкало и боја.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Допрете за испраќање на вашата белешка на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Зачувување на белешката во **Галерија**.

Прегледување на зачуваните QuickMemo белешки

Од почетниот екран, допрете **Апликации** > **Галерија** и изберете го албумот **QuickMemo**.

QuickRemote (Брзо далечинско управување)

QuickRemote овозможува претворување на вашиот телефон во универзален далечински управувач за телевизор, DVD или Blu-ray.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QuickRemote може не биде достапна за некои уреди и подрачја.

За да ја отворите апликацијата QuickRemote и да поставите брз далечински управувач

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > **QuickRemote**.

2 Допрете Дневна соба за да изберете тип на соба и допрете за да додадете уред.

3 Изберете го типот и брендот на уредот, а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го конфигурирате уредот.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување) работи на истиот начин како и обичните далечински управувачи со инфрацрвени (IR) сигнали. Внимавајте да не го покриете инфрацрвениот сензор на горниот дел на телефонот при користење на функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување). Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.

Користење на QuickRemote

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > **QuickRemote** за да ја отворите QuickRemote лентата со сите далечински управувачи кои ги имате поставено.

2 Изберете го саканиот далечински управувач со допирање на неговиот тип/име во горниот дел на QuickRemote лентата.

3 Допрете ги копчињата на прикажаниот далечински управувач.

ЗАБЕЛЕШКА: При додавање на далечински управувач за телевизор, QuickRemote може да го користи копчето INPUT (ВЛЕЗ) за конфигурирање на соодветно далечинско управување. При конфигурирање на копчето INPUT (ВЛЕЗ), влезниот извор на телевизорот може да се промени. За ресетирање на влезниот извор на телевизорот, допрете го копчето INPUT (ВЛЕЗ) на QuickRemote неколку пати (во зависност од бројот на уреди поврзани со телевизорот).

QuickRemote опции

За пристап до менито со опции за QuickRemote, допрете го **копчето Мени** (на лентата со предни копчиња на допир) за да ја изберете саканата опција.

ЗАБЕЛЕШКА: Додека се репродуцира музика во заднина, при притиснување на кое било QuickRemote копче ќе се исклучи звукот една секунда.

Live Zooming (Зумирање во живо)

Live Zooming (Зумирање во живо) ви овозможува да вршите зголемување или намалување на зумот на дел од видео запис кој се репродуцира, со цел саканата област да изгледа поголема или помала. При прегледување на видео, користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за зголемување или намалување на зумот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Кога се наоѓате во режим за репродукција на видео, повлечете го екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста на екранот.
- Кога се наоѓате во режим за репродукција на видео, повлечете го екранот налево или надесно за премотување наназад или нанапред.

ЗАБЕЛЕШКА: Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но одмерено допирање.

QSlide

Функцијата **QSlide** овозможува прекривање на екранот од вашиот телефон за едноставно извршување на повеќе задачи.

1		Допрете за да излезете од функцијата QSlide и да се вратите на целосен прозорец.
2		Повлечете за прилагодување на просирноста.
3	✕	Допрете за излез од функцијата QSlide.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.

1 Отворете го панелот за известувања и допрете ја саканата апликација од делот **QSlide апликација**.
ИЛИ
При користење на апликација која поддржува QSlide, допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.

2 Повлечете за прилагодување на нивото на просирност.

QuickTranslator (Брз преведувач)

Едноставно насочете ја камерата на вашиот smartphone уред кон реченица на странски јазик која сакате да ја разберете. Ќе може да добиете превод во реално време насекаде и во секое време.
Од Google Play Store можете да купите дополнителни речници за преведување без поврзување на интернет.

❶ Матичен јазик
❷ Краен јазик
❸ Превод на збор
❹ Превод на реченица
❺ Превод на пасус
❻ Блиц

1 Допрете [≡] > картичката **Апликации** > **QuickTranslator** (Брз преведувач).
2 Допрете **Збор**, **Линија** или **Пасус**.
3 Допрете и изберете го саканиот јазик.
4 Држете го телефонот кон делот кој сакате да го преведете неколку секунди.

ЗАБЕЛЕШКА: Само еден речник е обезбеден бесплатно. Дополнителните речници мора да се купат. Од листата подолу, ве молиме изберете го речникот кој би сакале да го инсталирате како бесплатен речник.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да има разлики во стапката на препознавање во зависност од големината, фонтот, бојата, осветленоста и аголот на буквите кои треба да се преведат.

VuTalk

Користете VuTalk за креирање на белешки и содржини во реално време со помош на интерактивно пишување со рака и за споделување конверзации со емотикони.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Можно е пресметување на дополнителни трошоци за податочните услуги при користење на VuTalk.
- За користење на VuTalk извршете поврзување со уред со однапред вчитана VuTalk функција.
- VuTalk можете да користите само доколку сте поврзани на податочна мрежа, а можно е користење и за време на повик.
- Обрнете внимание дека екранот може да се заклучи доколку не внесете ништо одреден временски период.

Регистрирање на VuTalk

1 Од почетниот екран, допрете **Контакти** .

2 Допрете за да ги прифатите Одредбите и условите.

- Откако ќе ја регистрата VuTalk услугата, можете да извршите поставување преку допирање на .
- Исто така, можете да ја регистрирате VuTalk услугата преку допирање на за време на повик.

Екран на контакти

Регистрирање на услугата VuTalk

Користење на VuTalk

1 Изберете VuTalk корисник од контактите.
   - Ако допрете , може да се прикаже само VuTalk корисникот.
2 Допрете од екранот со детали за контакти.

Екран со детали за контакти

Активирање на VuTalk

- Допрете за да прикачите слика, фотографија, место или лепенка.

3 Допрете или за завршување на функцијата VuTalk.

- VuTalk ги зачувува запишаните содржини при прекинување на функцијата VuTalk.
- Допрете за запирање на функцијата VuTalk бидејќи таа сè уште е активна кога ќе се префрлите на почетниот екран со допирање на копчето за почетен екран.

Мултимедија

Галерија

Можете да складирате мултимедијални фајлови на внатрешната меморија за полесен пристап до сите ваши мултимедијални фајлови. Со помош на оваа апликација можете да прикажувате мултимедијални фајлови како слики и видео записи.

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Галерија** .
Можете да ги организирате или споделувате сите слики и видео фајлови преку Галерија.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

Прегледување на слики

Активирајте ја функцијата Галерија за да се прикажат достапните фолдери. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Допрете фолдер за да го отворите.

Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Зголемување и намалување на зумот

Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:

- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Повторно допрете двапати за да се вратите на приказ на цел екран.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги прстите за да го намалите зумот.

Репродуцирање на видео записи

Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете видео запис и допрете за да го репродуцирате.

Прегледување на опциите за фотографии и видео записи

При прегледување на фотографија или видео запис, допрете го **копчето Мени** и употребете ги напредните опции за уредување.

Бришење на слики и видео записи

Употребете еден од следните начини:

- Во одреден фолдер, допрете и изберете ги фотографиите и видео записите кои сакате да ги избришете, а потоа допрете **Избриши**.
- При прегледување на фотографија или видео запис, допрете .

Поставување на слика како заднина

При прегледување на фотографија, допрете го **копчето Мени** > **Постави слика како** и изберете **Фотографија на контакт, Слика за заднина на почетен екран** или **Слика за заднина на заклучен екран**.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

Видео

Вашиот телефон има видео плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените видео записи. За да пристапите до видео плеерот, од почетниот екран допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Видео**.

Репродукција на видео

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Видео**.

2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.

	Допрете за паузирање на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за продолжување на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за да се преместите 10 секунди нанапред.
	Допрете за да се преместите 10 секунди наназад.
	Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
	Допрете за промена на соодносот на страните на видео екранот.

	Допрете за пристап до QSlide и приказ на видео записот во мал прозорец.
	Допрете за да го споделите вашиот видео запис преку функцијата SmartShare.
	Допрете за да го заклучите прозорецот.

За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на видео запис во листата за пристап до следните опции: **Сподели**, **Скратување**, **Избриши** и **Детали**.

Музика

Вашиот телефон има музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, од почетниот екран допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Музика** .

Додадете музички фајлови на телефонот

Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:

- Пренесете ја музиката со помош на Медиумско синхронизирање (MTP).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.

Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.
3 Кога ќе завршите со пренесувањето на фајловите, повлечете ја надолу статусната лентата и допрете **USB е поврзан** > **Само полнење**. Потоа можете безбедно да го откачите вашиот уред.

Репродукција на песна

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Музика** .
2 Допрете ја картичката **Песни**.
3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.

	Допрете за да ги најдете фајловите со помош на YouTube
	Допрете за да ја споделите вашата музика со помош на функцијата SmartShare.
	Допрете за да поставите режим на мешана репродукција
	Допрете за да поставите режим на повторување
	Допрете за да ја уредите гласноста на музиката
	Допрете за паузирање на репродукцијата
	Допрете за продолжување на репродукцијата

	Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот или на листата за репродукција
	Допрете за да се вратите на почетокот од песната. Допрете двапати за да се вратите на претходната песна
	Допрете за да ја поставите тековната песна како омилена
	Допрете за да ја погледнете тековната листа за репродукција
	Допрете за да поставите аудио ефект.

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за јачина на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата за пристап до следните опции: **Репродуцирај**, **Додади во листа за репродукција**, **Сподели, Постави како тон за звонење, Избриши, Детали** и **Пребарување**.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика.

Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

Услужни програми

Поставување на аларм

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Аларм/Часовник** > .
2 Поставете го саканото време за алармот.
3 Поставете **Повторување**, **Траење на одложувањето**, **Вибрација**, **Тон на аларм, Јачина на звук на аларм, Автоматски старт на апликација, Заклуч. со загатка** и **Белешки**.
4 Допрете **Зачувај**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете го **копчето Мени** и изберете **Поставки**.

Користење на калкулаторот

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Калкулатор** .
2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+ , − , × или ÷) проследена со = .
4 За посложени пресметки, допрете го **копчето Мени** , изберете **Напреден панел**, потоа изберете ја саканата функција.
5 За приказ на историјата на пресметки, допрете .

Додавање на настан во вашиот календар

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Календар** .
2 Допрете March 2013 за промена на приказот на календарот (ден, недела, месец, агенда).

3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете ⊕.
4 Допрете го полето **Име на настан** и внесете го името на настанот.
5 Допрете го полето **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.
6 Ако сакате да додадете забелешка за вашиот настан, допрете го полето **Опис** и внесете ги деталите.
7 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРУВАЊЕ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
8 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.

Управувач со фајлови

Апликацијата **Управувач со фајлови** ви овозможува да ги организирате фајловите од вашата внатрешна/надворешна меморија.

За да ја отворите апликацијата Управувач со фајлови

- Од почетниот екран, допрете **Апликации** > **Управувач со фајлови**

Опции на управувачот со фајлови

- : Ви овозможува да креирате нов фолдер.
- : Ви овозможува да преместувате фајлови и фолдери во друг фолдер.
- : Ви овозможува да избришете фајлови и фолдери.
- : Ви овозможува да пребарувате фајлови.

Допрете го **копчето Мени** за пристап до следните опции.

- **Сортирај според:** Ви овозможува да подредувате фајлови и фолдери според Име, Големина, Датум и Тип.

- **Прикажи како:** Ви овозможува да го промените режимот на приказ во Листа или Решетка.
- **Копирај:** Ви овозможува да копирате фајлови и фолдери и да ги вметнете на друга локација.
- **Сподели:** Ви овозможува да споделите фајлови и фолдери со други лица.
- **Вчитај:** Ви овозможува да вчитате фајлови на онлајн мемориски простор.
- **Зип:** Ви овозможува компресирање на фајлови и фолдери во .zip фајл.
- **Излез:** Ви овозможува да излезете од апликацијата.

Управувач со апликации

Со вашите програми можете да управувате со помош на Управувачот со апликации.

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > **Управувач со апликации** .

2 **Управувачот со апликации** ги прикажува инсталираните апликации заедно со нивната големина и верзија.

3 Допрете **Деинсталирање** за да ја деинсталирате апликацијата, а потоа допрете **OK** за да потврдите.

Поставки на Управувачот со апликации

За прилагодување на поставките на Управувачот со апликации, допрете го **копчето Мени** и изберете **Поставки**. Достапни се следните поставки.

- **Циклус на известување за ажурирање:** Ви овозможува поставување на циклус на известувањата за ажурирањата на апликациите.

- **Автоматско ажурирање апликац.:** Автоматско ажурирање на апликациите, доколку е достапно.
- **Ажурирај само преку Wi-Fi:** Ажурирање на апликации само преку Wi-Fi.

Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Снимање на звук или говор

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Диктафон** .
2 Допрете за да започне снимањето.
3 Допрете за запирање на снимањето.
4 Допрете за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете за пристап до вашата листа на снимки. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.

Испраќање на говорна снимка

1 Откако ќе завршите со снимањето, можете да го испратите аудио записот преку допирање на .
2 Изберете кој било од достапните методи за споделување.

Управувач со задачи

Со вашите апликации можете да управувате со помош на Управувачот со задачи. Лесно ќе можете да го проверите бројот на апликации кои тековно се извршуваат и да затворите одредени апликации.

Опции на Управувачот со задачи

- Допрете **Стоп** за да запрете поединечна апликација.
- Допрете **Запри сè** за да ги запрете сите апликации кои се активни во моментот.
- Допрете го **копчето Мени** за пристап до Помош, Сортирај според и Поставки.

Polaris Viewer 4 прегледувач

Polaris Viewer 4 прегледувачот претставува професионално мобилно канцелариско решение кое на корисниците им овозможува практично прегледување на различни видови канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint фајлови, насекаде и во секое време, со користење на нивните мобилни телефони.

Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Polaris Viewer 4**.

Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe PDF документи. При прегледување на документи со помош на Polaris Viewer 4 прегледувачот, објектите и нивниот изглед остануваат исти како и во оригиналните документи.

FileShare

Оваа функција ви овозможува да споделувате фајлови од вашиот телефон.

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **FileShare**.
2 Изберете ги типовите на содржини кои би сакале да ги споделите. Изберете помеѓу **Слики**, **Видео**, **Музика** и **Документи**.
3 Допрете **Испрати фајл** во горниот десен агол од екранот, потоа штиклирајте ги фајловите кои сакате да ги споделите.
4 Допрете **Испрати** на дното од екранот за да започне скенирање на достапните уреди, потоа изберете го саканиот уред од листата.
5 Допрете **Испрати** на дното од екранот за да го употребите избраниот уред за испраќање на вашиот фајл.

LG архивирање

За архивирањето и враќањето на податоците од smartphone уредот

Се препорачува на внатрешната меморија редовно да креирате и зачувувате фајл за архивирање, особено пред ажурирање на каков било софтвер. Одржувањето на тековен фајл за архивирање на мемориската картичка ќе ви овозможи да ги вратите податоците од вашиот smartphone уред доколку тој биде изгубен, украден или оштетен заради непредвидена причина.

Оваа LG апликација за архивирање поддржува различни LG smartphone уреди, други софтверски верзии или оперативни системи. Така, кога ќе купите нов LG smartphone уред, ќе можете да ги архивирате податоците од тековниот телефон на вашиот нов уред.

Услужни програми

Ако однапред ја имате вчитано апликацијата Архивирање на вашиот smartphone уред, со неа ќе можете да извршите архивирање и враќање на најголемиот дел од податоците на smartphone уредот, вклучувајќи превземени и однапред инсталирани апликации, означени страници, записи од календарот, евиденција на повици, контакти, поставки на почетен екран, пораки и системски поставки. Исто така, ќе можете да:

- Вршите рачно LG архивирање на податоците од вашиот smartphone уред.
- Креирате распоред за автоматско архивирање на податоците од вашиот smartphone уред.
- Вршите враќање на податоците од вашиот smartphone уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Обрнете внимание дека функцијата за архивирање не поддржува архивирање на корисничките и мултимедијалните податоци (слики/видео записи/музика). Овие фајлови архивирајте ги со помош на опцијата Медиумско синхронизирање (MTP). Поврзете го телефонот со вашиот компјутер со помош на USB кабел и допрете ја опцијата Медиумско синхронизирање (MTP).

Предупредување! За да се заштитите од неочекувани исклучувања во текот на архивирањето и враќањето заради недоволно наполнета батерија, батеријата секогаш треба да биде целосно наполнета.

LG архивирање на податоците од вашиот smartphone уред

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **LG архивирање** > **Рачно создавање рез. копии** > **Внатрешна меморија** или **SD картичка**.

2 Допрете **Нова резервна копија** за да внесете име за фајлот за архивирање и изберете **Следно**.

3 Штиклирајте го квадратчето покрај елементот кој сакате да

го архивирате и изберете **LG архивирање** за да се изврши архивирање.

4 Кога сите избрани фајлови ќе бидат архивирани, ќе се прикаже пораката **Архивирањето е завршено**.

Ставање во распоред на автоматско архивирање

Исто така можете да програмирате автоматско архивирање на податоците од вашиот smartphone уред според поставките од распоредот. За да го направите ова, извршете ги следните чекори:

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **LG архивирање** > **Автоматско архивирање**.

2 На екранот за локација на резервна копија, допрете **Внатрешна меморија** или **SD картичка**.

3 Внесете име за фајлот за архивирање и изберете **Next**.

4 Штиклирајте го квадратчето покрај податоците кои сакате да ги архивирате и изберете **Следно**.

Враќање на податоците од smartphone уредот

ЗАБЕЛЕШКА: Сите фајлови кои се складирани на вашиот smartphone уред ќе се избришат пред да се изврши враќањето од фајлот за архивирање.

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **LG архивирање** > **Враќање**.

2 На екранот **Враќање**, изберете го фајлот за архивирање кој ги содржи податоците кои сакате да ги повратите.

3 Штиклирајте го квадратчето покрај елементот кој сакате да го повратите и потоа изберете **Враќање** за да се изврши враќањето.

ЗАБЕЛЕШКА: Обрнете внимание дека податоците од вашиот телефон ќе се презапишат со содржината на фајлот за архивирање.

4 Ако фајлот за архивирање е шифриран, внесете ја лозинката која сте ја креирале за шифрирањето.
5 Кога сите избрани фајлови ќе бидат вратени, телефонот автоматски ќе се рестартира.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да поставите Овозможи шифрирање за да ги шифрирате вашите фајлови за архивирање заради дополнителна заштита.

Допрете од екранот за **LG архивирање** и внесете лозинка и сугестија за случај доколку ја заборавите вашата лозинка. Откако ќе поставите лозинка, ќе треба да ја внесете секој пат кога ќе сакате да извршите архивирање/враќање.

Google+

Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.
Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Google+** .

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Пребарување со говор

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Пребарување со говор**.

2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Зборувајте сега**. Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени.

Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Превземање**.

Интернет

Интернет

Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Интернет** .

Користење на лентата за интернет алатки

Допрете и задржете на лентата за интернет алатки и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.

	Допрете за да се вратите наназад една страница.
	Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете **копчето Назад** , кое ве води на претходната страница.
	Допрете за да преминете на почетната страница.
	Допрете за да додадете нов прозорец.
	Допрете за пристап до означените страници.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за веб-адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.

Отворање на страница

- За отворање на нова страница, допрете на лентата со алатки на пребарувачот.
- За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја прегледате.

Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за веб-адреса, допрете , изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Означени страници

- За да ја означите тековната веб-страница, допрете го **копчето Мени** > **Зачувај во означени страници**. Внесете ги саканите информации и допрете **OK**.
- За да отворите означена веб-страница, допрете на лентата со алатки на пребарувачот и изберете ја страницата.

Историја

Допрете на лентата со алатки на пребарувачот и изберете ја картичката **Историја** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете историјата, допрете го **копчето Мени** > **Избриши сè од историја**.

Интернет

Користење на QSlide

Користете ја оваа функција за да пристапите до интернет без затворање на тековната апликација.

Додека гледате содржини со пребарувачот, допрете . Потоа ќе можете да пребарате други информации на телефонот. За приказ на пребарувачот на цел екран, допрете . За да го затворите пребарувачот, допрете .

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Chrome** .

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за веб-адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.

Отворање на страница

- За да преминете на нова страница, допрете > **Нова картичка**.
- За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор и изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.

Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените картички и означени страници за користење со апликацијата Chrome на друг уред кога сте најавени со истата Google сметка.

За прикажување на отворените картички на други уреди, допрете го **копчето Мени** ☰ > **Други уреди**. Мора да бидете најавите на истата Google сметка на сите уреди. Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.

Прегледување на означени страници

За додавање на означени страници, допрете го **копчето Мени** ☰ > ☆.

Поставки

Пристап до менито за Поставки

1 Од почетниот екран, допрете **Апликации** > картичката **Апликации** > **Поставки**.
ИЛИ
Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** > **Системски поставки**.
2 Изберете категорија на поставки и изберете опција.

БЕЗЖИЧЕН ПРЕНОС И МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата
За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот. MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс: Од почетниот екран, допрете **Апликации** > **Поставки** > **Wi-Fi** > **копчето Мени** > **Напредно** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

< Мобилен пренос на податоци >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< Повик >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

Фиксни броеви за бирање – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

Зачувај непознати броеви – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Известување за дојдовен повик - Приказ на известувања за дојдовните повици додека користите фотоапарат и видео записи.

Отфрлање на повик – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу **Режим за отфрлање на повици** или **Отфрли повици од**.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

Чувар на приватност – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

Копче напојув. - заврши повик – Овозможува завршување на повици со притиснување на копчето за напојување/заклучување наместо со копчето за крај на екранот.

Помош за лица со оштетен слух – Со штиклирање се овозможува компатибилност за лицата со оштетен слух.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Забрана на повици – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повици – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги Последниот повик, Сите повици, Бираните и Примените повици.

Јасност на гласот - Подобрување на квалитетот на звукот на говорот во бучна средина.

Дополнителни поставки – Овозможува да ги измените следните поставки:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

<Споделување и поврзување>

Ви овозможува споделување на фолдери со други уреди преку безжична врска.

NFC - NFC (Near Field Communication) е безжична технологија која овозможува пренос на податоци помеѓу два предмети откако тие ќе бидат доближени на неколку инчи еден од друг. Кога ќе активирате NFC на вашиот телефон, тој ќе може да разменува податоци со други уреди со активиран NFC или да исчитува информации од "паметни ознаки" вчитани во постери, лепенки и други производи.

Android Beam - Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите. На пример, можете да проследувате страници од пребарувач, YouTube видео снимки, контакти, Polaris Viewer 4 фајлови и друго. Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

ЗАБЕЛЕШКА: Мора да овозможите NFC за активирање на Android Beam.

Мрежно споделување на фајлови - За мрежно споделување на фајлови потребна е безжична врска. Проверете дали уредите користат иста пристапна точка (AP). Мрежното споделување на фајлови може да троши повеќе енергија од батеријата.

< Делење и мрежи >

Режим на работа во авион - Допрете го преклопникот за **Режим на работа во авион** OFF ON за префрлување помеѓу вклучен и исклучен режим. Активирањето на Режимот на работа во авион ги оневозможува сите безжични врски.

Преносива "жешка точка" – Вашиот smartphone уред можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска за до 8 други уреди. Креирајте "жешка точка" и споделете ја вашата врска.

Bluetooth делење – Bluetooth делењето ви овозможува да го искористите телефонот за обезбедување мобилна широкопојасна врска.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош за преносива Wi-Fi "жешка точка" и за функциите за Bluetooth делење.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

ЗАБЕЛЕШКА: Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

Мобилни мрежи – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.

УРЕД

< Звук >

Тивок режим - Допрете го **преклопникот за Тивок режим** OFF ON за да ја овозможите оваа функција. Допрете **Време на тишина** за да се отвори екран за поставување на денoвите и времето на автоматско исклучување на сите звуци освен алармите и медиумските содржини.

Профил на звук – Изберете Звук, Само вибрации или Бесчујно.

Јачини на звук – Можете да управувате со гласноста на Тон за ѕвонење на телефон, Звук за известување, Повратен ефект од допир и систем, музика, видео, игри и други медиски содржини.

Тон за ѕвонење со вибрации – Повратна информација со вибрирање за повици и известувања.

Тон за ѕвонење на телефон – Ви овозможува поставување на зададен тон на ѕвонење за влезен повик.

Звуци за известување – Ви овозможува поставување на зададен тон на ѕвонење за известување.

Нежни вибрации – Постепено зголемување на вибрациите до поставеното ниво на јачина.

Јачина на вибрации – Поставете јачина на вибрации за повици и известувања.

Вибрирање при дојдовен повик – Ви овозможува да изберете тип на вибрации за влезните повици.

Тонови при допирање на броевите – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира тонови при употреба на копчињата за бирање на броеви.

Звуци при допир – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира звук кога ги допирате копчињата, иконите и другите елементи на екранот кои реагираат на вашиот допир.

Звуци на заклучување на екран – Ви овозможува поставување на телефонот да репродуцира звук при заклучување и отклучување на екранот.

Вибрации при допир – Ви овозможува поставување на повратна информација со вибрирање при допир на екранот на телефонот.

< Екран >

Осветленост – Прилагодете ја осветленоста на екранот.

Време на истекување на екран – Поставете го времето на истекување на екранот.

Автоматско ротирање на екран – Поставете за автоматско префрлување на ориентацијата при завртување на телефонот.

Тип на фонт – Променете го типот на фонтот на екранот.

Големина на фонт – Променете ја големината на фонтот на екранот.

Паметен екран – Екранот ќе остане вклучен кога уредот ќе детектира дека вашите очи гледаат кон екранот.

Светлина на предни копчиња – Поставете го времето на осветленост на предните копчиња.

LED осветлување на копче за поч. екран – Со помош на вашиот избор можете да го контролирате LED осветлувањето околу копчето за почетен екран.

Калибрација на сензорот за движење – Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

< Почетен екран >

Тема - Поставување на темата на екранот за вашиот уред.

Ефект на повлекување на екран - Поставување на ефектот при повлекување за промена на екраните.

Слика за заднина - Поставување на сликата за заднина која ќе се користи на почетниот екран.

Кружно придвижување на екрани - Штиклирајте за да поставите континуирано придвижување на почетните екрани, елиминирајќи ја потребата за придвижување назад, во спротивна насока, кога ќе дојдете до крајот.

Само вертикален приказ - Штиклирајте со цел почетниот екран секогаш да се прикажува во вертикален формат.

Архивирање и враќање на почетна страница - Ви овозможува архивирање и враќање на конфигурациите на апликациите и widget-ите, како и темите.

< Заклучен екран >

Изберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Изберете помеѓу **Ништо, Брзо повлекување, Отклучување со лице, Облик, PIN** или **Лозинка**.

Слика за заднина – Изберете слика за заднина на заклучен екран од Галерија или Галерија на слики за заднина.

Часовници и кратенки – Прилагодете ги часовниците и кратенките за заклучениот екран.

Ефект на екран – Изберете ефект на екран.

Информации за сопственикот – Приказ на информации за сопственикот на заклучен екран.

Тајмер на заклучување – Поставете го времето на заклучување по времето на истекување на екранот.

Копче напојув. - моментално заклучување – Поставете заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување.

Вибрации при допир – Ви овозможува поставување на повратна информација со вибрирање при допир на екранот на телефонот.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА - Приказ на вкупниот простор во меморијата на телефонот и листа на типовите на податоци кои го користат просторот.

SD КАРТИЧКА - Приказ на вкупниот меморискиот простор на microSD картичката.

Овозможи/Оневозможи SD картичка - Овозможување и оневозможување на microSD картичката од телефонот за да можете да пристапите до податоците зачувани на неа, да ја форматирате или безбедно да ја отстраните. Оваа поставка е избледена ако не е инсталирана microSD картичка, ако таа веќе е оневозможена, или пак ако е овозможена на компјутерот.

Избриши SD картичка - Трајно се брише сè на microSD картичката и се врши нејзина подготовка за употреба со телефонот.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Проверете колку енергија од батеријата се користи за активностите на уредот. Нивото на батеријата е прикажано во проценти. Исто така се прикажува и преостанатото време за употреба.

Процент на батеријата: На статусната лента се прикажува процентот на наполнетост на батеријата.

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Заштеда на енергија Управувајте со батеријата во врска со елементите за заштеда на енергија. Допрете го преклопникот OFF ON за да ја вклучите оваа функција. Допрете **Заштеда на енергија** за следните опции.

ВКЛУЧИ ЗАЧУВУВАЧ НА ЕНЕРГИЈА

Вклучи зачувувач на енергија - Изберете го саканото ниво за вклучување на заштедата на енергија.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Штиклирајте ја секоја функција за нејзино исклучување или прилагодување кога нивото на батеријата е многу ниско.

- **Автоматска синхронизација**: Исклучување на автоматска синхронизација.
- **Wi-Fi**: Исклучување на Wi-Fi ако не се користи податочен пренос.
- **Bluetooth**: Исклучување на Bluetooth ако нема поврзување.
- **Вибрации при допир**: Исклучување на повратна информација при допир.
- **Осветленост**: Прилагодете ја осветленоста.
- **Време на истекување на екран**: Прилагодете го времето на истекување на екранот.
- **Светлина на предни копчиња**: Прилагодете време на истекување на осветленоста на предните копчиња.
- **LED осветлување на копче за поч. екран**: Исклучување на LED осветлување на копче за поч. екран ако нема поврзување.

Совети за заштеда на енергија - Допрете за да пристапите до некои совети за заштеда на енергија.

< Апликации >

Прегледување и управување со апликациите.

ЛИЧНО

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштиклирате оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

< Пристап до локација >

Пристапи до моја локација – На апликациите кои побарале дозвола од вас им овозможува да ги користат вашите информации за локација.

GPS сателити – На апликациите им овозможува да користат GPS сателити за одредување на вашата локација со точност до ниво на улица.

Локација на Wi-Fi и мобилна мрежа – На апликациите им се овозможува да ја користат услугата за лоцирање на Google за побрза проценка на вашата локација. Ќе бидат прибрани податоци за локацијата и анонимно ќе се испратат до Google.

< Безбедност >

Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете заклучување на микро SIM картичка или извршете промена на микро SIM PIN.

Пишувањето лозинка е видливо – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознати извори – Овозможува инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Доверливи податоци – Приказ на доверливи CA сертификати.

Инсталирај од меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши доверливи податоци – Отстранување на сите сертификати.

< Јазик и внес >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

< Архивирање и ресетирање >

Арх. на мои податоци – Поставување на архивирање на вашите поставки и апликативни податоци на Google сервер.

Архивирање на сметка – Поставување на сметката на која сакате да ги архивирате податоците.

Автоматско враќање – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

СИСТЕМ

< Копче за брз пристап >

Копче за брз пристап - Изберете апликации до кои сакате да добиете брз пристап со помош на копчето за брз пристап. Допрете **Кратенка** и саканата апликација која ќе се користи преку Копчето за брз пристап.

< Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< Достапност >

Користете ги поставките за **Достапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: Потребни се дополнителни додатоци за да може да се изврши избор.

УСЛУГИ

- **TalkBack:** Ви овозможува да ја поставите функцијата TalkBack која им помага на луѓе со оштетен вид преку обезбедување говорна повратна информација. За да ја вклучите функцијата допрете на преклопникот **TalkBack** OFF ON во горниот десен агол на екранот. Допрете **ПОСТАВКИ** на дното од екранот за да ги прилагодите поставките на функцијата TalkBack.

ВИЗУЕЛЕН ИЗГЛЕД

- **Инсталирај веб-скрипти:** Ви дозволува да овозможите (или оневозможите) инсталирање на веб-скрипти.
- **Голем текст:** Штиклирајте за зголемување на текстот.
- **Обратни бои:** Штиклирајте за приказ со обратни бои.
- **Нијанси на сиво:** Поставете црно-бел екран со нијанси на сива боја.

СЛУШАЊЕ

- **Моно аудио:** Штиклирајте за да овозможите истовремено испраќање на десниот и левиот канал кон слушалките.

ФИЗИЧКИ И МОТОРНО

- **Одложување на допирање и задржување:** Поставете одложување на допирање и задржување (кратко, средно или долго).
- **Универзален допир:** Вклучете OFF ON за префрлување помеѓу вклучено и исклучено. Универзалниот допир може да ги замени сите хардверски копчиња.

СИСТЕМ

- **Автоматско ротирање на екран:** Штиклирајте за да овозможите уредот да го ротира екранот во зависност од неговата ориентација

(вертикална или хоризонтална).

- **Изговори лозинка:** Штиклирајте со цел да можете да ја изговорите вашата лозинка за најавување (наместо да внесувате лозинки).
- **Копче напојув. - заврши повик:** Штиклирајте за да можете да ги завршувате говорните повици со притиснување на копчето за **напојување/заклучување** . Кога е овозможена оваа опција, со притиснување на **копчето за напојување/заклучување** за време на повик не се заклучува екранот.
- **Лесен пристап:** Ви овозможува да изберете лесен пристап.
- **Репродукција на текст-во-говор:** Репродукција на текст-во-говор овозможува гласно читање на текст, на пример, содржината на текстуалните пораки и ID на повикувачот за влезните повици.

< PC поврзување >

USB вид на врска – Поставете го саканиот режим кој сакате да се користи како зададен при поврзување со PC. Изберете помеѓу **Само полнење, Медиумско синхронизирање (MTP), USB делење, LG софтвер** или **Фотоапарат (PTP)**.

Прашај при врска – Ќе бидете запрашани за режимот на USB поврзување кога ќе се поврзете на компјутер.

Помош – Приказ на информациите околу поставките за поврзување.

PC Suite – Означете го ова за користење на LG PC Suite со Wi-Fi поврзување. Обрнете внимание дека Wi-Fi мрежата треба да биде поврзана со LG PC Suite преку Wi-Fi врска преку БЕЗЖИЧЕН И МРЕЖИ.

On-Screen Phone – Штиклирајте за примање на барање за Wi-Fi поврзување од On-Screen Phone.

Помош – Помош за LG софтверот.

< Опции за развивач >

Имајте предвид дека вклучувањето на овие опции за развивачи може да предизвика неправилно однесување на уредот. Опциите за

развивачи се препорачуваат само за напредните корисници.

Земете извештај за грешки - Со оваа опција ќе се прибираат информации за моменталната состојба на уредот, кои ќе бидат испратени преку e-mail порака.

Лозинка за резервна копија на работна површина - Поставување на лозинка за резервна копија на работна површина.

Задржи будност - Штиклирајте за да го поставите екранот да нема време на истекување додека трае полнењето.

Заштити SD картичка - Штиклирајте за заштита на microSD картичката. Кога microSD картичката е заштитена, апликациите мора да побараат дозвола за читање на податоци од надворешната меморија.

ОТСТРАНУВАЊЕ ГРЕШКИ

USB отстранување на грешки - Штиклирајте за вклучување на режим на отстранување грешки при USB поврзување.

Овозможи лажни локации - Штиклирајте за да го поставите уредот на лажна локација.

Изберете апликација за отстранување грешки - Ви овозможува да изберете апликација за отстранување грешки.

Причекај отстранувач на грешки - Штиклирајте за да го причекате отстранувачот на грешки. Апликациите кај кои се врши отстранување на грешки ќе го причекаат отстранувачот на грешки да се приклучи пред извршувањето.

ВНЕС

Прикажи допири - Штиклирајте за прикажување на визуелна повратна информација кога ќе се допре екранот.

Прикажи податоци при допир -Штиклирајте за да ги направите видливи податоците при допир на екранот.

ЦРТАЊЕ

Прикажи граници на приказ - Штиклирајте за да се прикажат граници на клипови, маргини итн.

Прикажи ажурирања на GPU прикази - Штиклирајте за засветување во внатрешноста на прозорците при исцртување со GPU.

Прикажи ажурирања на екран - Штиклирајте за да засветуваат делови од екранот при нивното ажурирање.

Скала на анимација на прозорец - Ви овозможува поставување на скалата на анимација на прозорец.

Скала на анимација на премин - Ви овозможува поставување на скалата на анимација на премин.

Скала за траење на анимација - Ви овозможува поставување на скалата за траење на анимација.

Оневозможи HW прекривање - Штиклирајте за користење на GPU за сложување на екранот.

Принуди GPU рендерирање - Штиклирајте за да се користи 2D хардверско забрзување во апликациите.

НАДГЛЕДУВАЊЕ

Овозможи јасен режим - Штиклирајте за засветување на екранот кога апликациите работат долго време на главната нишка.

Прикажи употреба на процесор - Штиклирајте за приказ на моменталното користење на процесорот на екранот.

Профил на GPU рендерирање - Штиклирајте за мерење на времето на рендерирање во adb shell dumpsys gfxinfo.

Овозможи траги - Ви овозможува да ја изберете дозволени траги.

АПЛИКАЦИИ

Не ги зачувувај активностите - Штиклирајте за да се прекине присилно секаква активност веднаш штом корисникот ја напушти апликацијата.

Ограничување на заднински процеси - Овозможува да поставите ограничување на заднински процеси.

Прикажи ги сите ANR - Штиклирајте за да се прикаже дијалог кога апликациите кои се активни во позадина не одговараат.

< За телефонот >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

Системски ажурирања - Ви овозможува да извршите проверка за ажурирања на системскиот софтвер за Android и други тековни информации.

Мрежа - Ви овозможува преглед на вашата мрежа, типот на мрежа и јачината, состојба на услугата, roaming статусот, состојба на мобилната мрежа и IP адресата.

Идентификација на телефонот - Ви овозможува преглед на бројот на моделот, телефонскиот број, IMEI, IMEI SV и времето на работа.

Батерија - Ви овозможува преглед на статусот на батеријата, нивото на батеријата и информациите за користење на батеријата.

Информации за хардвер - Ви овозможува преглед на Wi-Fi MAC адресата и Bluetooth адресата.

Информации за софтвер - Ви овозможува преглед на верзијата на Android, верзијата на основниот појас, верзијата на јадрото, бројот на серијата и верзијата на софтверот.

Правни информации - Ви овозможува преглед на лиценците за отворен изворен код и правните информации на Google.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со најнова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. За повеќе информации околу тоа како да ја користите оваа функција, посетете го веб-сајтот: http://www.lg.com

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB кабелот или батеријата додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да ажурирате firmware на вашиот телефон со понова верзија преку безжична мрежа (OTA) без поврзување на USB податочен кабел. Оваа функција е достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред. Прво, можете да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон:

Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** > **Системски поставки** > **За телефонот** > **Информации за софтвер**.

За да извршите ажурирање на софтверот на телефонот, од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** > **Системски поставки** > **За телефонот** > **Ажурирање на софтвер** > **Проверете сега за ажурирање.**

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за одредени модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци — вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се рзликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

DivX HD

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е дигитален видео формат креиран од страна на DivX, LLC, подружница на Rovi Corporation. Овој уред има официјален DivX Certified® сертификат и има поминато строги тестови за проверка на репродукцијата на DivX видео. Посетете ја страницата divx.com за повеќе информации и софтверски алатки за конверзија на вашите фајлови во DivX видео записи.
ЗА DIVX ВИДЕО-НА-БАРАЊЕ: Овој DivX Certified® уред мора да биде регистриран за да може да врши репродукција на купени DivX Видео-на-барање (VOD) филмови. За добивање на код за регистрација, пронајдете го делот за DivX VOD во менито за поставување на вашиот уред. За повеќе информации како да ја завршите постапката за регистрација посетете ја страницата vod.divx.com.
DivX Certified® за репродукција на DivX® видео записи до HD 720p, вклучувајќи и премиум содржини.

Околу упатството за користење

DivX®, DivX® сертификатот и придружните лого ознаки се трговски марки на Rovi Corporation или нејзините подружници и се користат со лиценца.

Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата http://opensource.lge.com/

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. **(Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)**

Адаптер за патувања

Стерео слушалки

Водич за почеток на користење

Податочен кабел

Батерија

ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема. Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Микро SIM грешка	Во телефонот нема микро SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте микро SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали микро SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја микро SIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова микро SIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за напојување/закл. е притиснато прекратко.	Притиснете и задржете го копчето за напојување/закл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања
<LG кориснички центар>
011/36-30-500
* Пре позивања проверите број и припремите питање.

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168