LG
Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Упатство за употреба

LG-D315

MFL68520413 (1.0)

www.lg.com

MAGYAR

Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és Google Play™ a Google, Inc. védjegyei.

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz 5

Fontos figyelmeztetés 14

Általános tudnivalók 20
Telefon–áttekintés 20
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 22
A telefon feltöltése 24
A memóriakártya használata 24
A kijelző zárolása és feloldása 26
Knock Code 26
Képernyő bekapcsolása 27
Váltás az alkalmazások között és kilépés az alkalmazásokból 27

A kezdőképernyő 29
Tippek az érintőképernyő használatához 29
Kezdőképernyő 30
A kezdőképernyő testreszabása 31
Értesítések 32
Gyors beállítások 33
QSlide alkalmazások 33
A QSlide alkalmazások elemeinek átrendezése az értesítési panelen 34
Értesítési ikonok az állapotsávon 34
Képernyő-billentyűzet 35
Speciális karakterek beírása 36

Google fiók beállítása 37
Google fiók létrehozása 37
Bejelentkezés a Google fiókba 37

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás 38
Wi-Fi 38
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz 38
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz 38
Bluetooth 39
Wi-Fi Direct 41
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel 41

Hívások 43
Híváskezdeményezés 43
Partnerek hívása 43
Hívás fogadása és elutasítása 44
Zárolt/feloldott képernyő esetén 44
A hívás hangerejének beállítása 44
Második hívás kezdeményezése 44
A hívásnaplók megtekintése 45
Hívás beállítások 45

Névjegyek 46
Partner keresése 46
Új partner hozzáadása 46
Kedvenc partnerek 47
Csoport létrehozása 47

Üzenet 48
Üzenetküldés 48
Nézet mód 49
Az MMS-beállítások módosítása 49

Email 50
E-mail fiók kezelése 50
A fiókok mappái 51
E-mail létrehozása és küldése 51

Multimédia 52
Kamera 52
A kereső 52
A speciális beállítások használata 53
Gyors fényképfelvétel készítése 54
A fénykép elkészítése után 54
A mentett fényképek megtekintése 55
Videokamera 56
A kereső 56
A speciális beállítások használata 57
Gyors videó készítése 57
A videofelvétel elkészítése után 58
A mentett videók megtekintése 58
A hangerő beállítása video lejátszás közben 58
Galéria 58
Képek megtekintése 59
Videók lejátszása 59
Fényképek/videók szerkesztése 60
Képek törlése 60
Fénykép beállítása háttérképként 60
Videók 60
Videó lejátszása 60
Zene 62
Zeneszám lejátszása 62

Kellékek 65
Ébresztés/Óra 65
A számológép használata 66
Új esemény felvétele a naptárba 66
Diktafon 67
ThinkFree Viewer 68
Google+ 69
Hangouts 69
Vendég üzemmód 70
Hangalapú keresés 70
Letöltések 71
QuickMemo 71
QSlide 73
QuickRemote 73
FM rádió 75
Állomáskeresés 75
LG SmartWorld 75
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról? 75
Az LG SmartWorld használata 76

Az internet 77
Böngésző 77
Az Internetes állapotsáv használata 77
Weboldalak megtekintése 78
Oldal megnyitása 78

Keresés az interneten hang alapján..... 78
Könyvjelzők..... 78
Előzmények 78
Chrome 78
Weboldalak megtekintése..... 79
Oldal megnyitása 79
Keresés az interneten hang alapján..... 79
Szinkronizálás más eszközökkel..... 79
Könyvjelzők hozzáadása és megtekintése..... 79

Beállítások 80
A Beállítások menü megnyitása 80
Hálózatok..... 80
Hang 84
Kijelző 85
Általános..... 88

PC szoftver (LG PC Suite) 96

A telefonszoftver frissítése 99

A Használati útmutatóról..... 101
Védjegyek 102

Tartozékok 103

Hibaelhárítás..... 104

Kérdések és válaszok..... 108

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít. Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-D315 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,527 W/kg (10 g), a testközeli helyzetében pedig 0,472 W/kg (10 g).

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a készüléktípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.

- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D315** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **http://www.lg.com/global/declaration** weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

AZ OKOSTELEFON FRISSÍTÉSE

Hozzáférés a termékszoftver legújabb kiadásaihoz, az új szoftverfunkciókhoz és fejlesztésekhez.

- **Frissítse okostelefonját számítógép nélkül. Válassza a Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés.**
- **Frissítse az okostelefont a PC-re csatlakoztatva.**
  A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a http://www.lg.com/common/index.jsp honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

A régi készülék ártalmatlanítása

1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt akkumulátorok leselejtezése

1 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.

2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.

4 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

1. A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások** elemet.
2. Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3. Érintse meg az **Törlés**, majd az **OK** elemet a megerősítéshez.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Hosszabbítsa meg az akkumulátortöltések között eltelt időt azon funkciók kikapcsolásával, amelyeknél nem szükséges, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Ha nem használja a rádiókommunikációs eszközöket, akkor kapcsolja ki azokat. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.

- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** elemet.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használat** elemet.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek (OS) telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Képernyőzár használata

Állítson be képernyőzárat, hogy megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Semmi**, **Húzza**, **Knock Code**, **Arcfelismerő zárkioldó**, **Feloldási minta**, **PIN** vagy **Jelszó** elemet. A Feloldási minta kiválasztásakor létre kell hoznia egy Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejteni a képernyőzárat.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a képernyőzár beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzárra. Ha 5 alkalommal rossz képernyőzárat ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a képernyőzárat:

< Ha elfelejtette a mintát >

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.

Ha nem jelentkezett be a telefonon Google fiókba, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törlődik. Ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

1. Kapcsolja ki a telefont.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** + a **Hangerőcsökkentő gombot**.
3. Engedje el a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot**, amikor megjelenik az LG embléma.

4 3 másodpercen belül nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** újra.

5 A Gyári adatok visszaállítása képernyő megjelenésekor engedje el mindegyik gombot.

6 A **Hangerő gombok** használatával emelje ki az **Igen** lehetőséget, és nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** a megerősítéshez.

7 A telefon végrehajtja a gyári visszaállítást.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, mert egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

Alkalmazások leállítása:

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások** > **FUTÓ ALKALMAZÁSOK** elemet.

2 Érintse meg a kívánt alkalmazást, majd a leállításához érintse meg a **Leállít** gombot.

7. Zene, fényképek és videók átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.

1 A telefonhoz mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a telefont a PC-hez.

2 A telefon képernyőjén megjelenik az USB kapcsolat típusa lista. Érintse meg a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget.

3 Válassza ki az **Eszköz megnyitása a fájlok megtekintéséhez** lehetőséget a PC-n. Ezt követően a PC-n megjelenítheti a médiatartalmat, és fájlokat továbbíthat.

4 Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába, vagy a meghajtó mappából a számítógépre.

5 Húzza le az állapotsávot, és érintse meg az **USB csatlakoztatás** > **Telefon töltése** elemet.

6 Húzza ki az USB kábelt a telefonból.

8. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

9. Lefagyott képernyő

Ha lefagy a képernyő vagy nem válaszol, amikor megpróbálja használni azt:

A **Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb** 8 másodperces lenyomásával indítsa újra a telefont.

Ha így sem működik, forduljon a szervizközponthoz.

Telefon–áttekintés

Előlapi hangszóró

Közelségérzékelő

Előre néző objektív

Hangerő-szabályozó gombok

Kezdőlap gomb

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Vissza gomb

Visszatérés az előző képernyőhöz.

Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb

Telefon be-/kikapcsolása, újraindítása, a képernyő lezárása/feloldása, repülési mód be- és kikapcsolása, valamint a csengetés típusának módosítása.

Menü gomb

Az elérhető opciók megjelenítése.

MEGJEGYZÉS: Közelségérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a közelségérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

Hangerő-szabályozó gombok

- **A kezdőképernyőn**: a csengetés hangerejének szabályozása.
- **Hívás közben:** a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- **Hang/videó lejátszásakor:** hangerő folyamatos szabályozása.

Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb

3,5 mm-es fejhallgató csatlakozó

IR LED

Mikrofon

Töltőcsatlakozó/ USB-port

MEGJEGYZÉS: Ügyeljen arra, hogy hívás közben ne takarja el a mikrofont a kezével.

Hátlap

microSD kártyanyílás

Objektív

Vaku

SIM kártya nyílása

Akkumulátor

Hangszóró

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást.

1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábra szerint.

2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a nyílásába az ábrán látható módon. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.

3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranyszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

A telefon feltöltése

A telefon töltő/USB csatlakozója a készülék alján található. Illessze az USB kábel egyik végét a telefonba, a másik végét pedig a hálózati aljzatba.

MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

A memóriakártya használata

Győződjön meg róla, hogy a Tárhely menüből eltávolítja az SD kártyát, mielőtt kivenné.

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az aranyszínű csatlakozók lefelé néznek.

MEGJEGYZÉS: Csak a telefonnal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre kerül.

1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a gombot.
2 Görgessen a következő elemre, és érintse meg: **Beállítások** > **Általános** fül > **Tárolás**.
3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
4 Érintse meg az **SD kártya törlése** > **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** elemet.
5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot** a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás** gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A képernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárat. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

Knock Code

A képernyő feloldásához a megfelelő helyeken és a megfelelő sorrendben kell megérinteni a kijelzőt.

A Knock Code funkció aktiválása

1. Nyomja meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Knock Code**.
2. Ekkor megnyílik egy képernyő, ahol beállíthatja a feloldási sorrendet. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási sorrendet.

TIPP: Ha a Knock Code funkció nincs használatban, akkor dupla érintésre a képernyő bekapcsol.

Képernyő bekapcsolása

A képernyő bekapcsolása dupla érintésre.

A Képernyő bekapcsolása funkció bekapcsolása

1 Nyomja meg: ▭ > ▦ > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Mozdulatok**.

2 Jelölje be a **Képernyő bekapcsolva/Ki** lehetőséget.

Érintse meg duplán, gyorsan a központi képernyőt a képernyő feloldásához. A képernyő zárolásához érintse meg duplán bármely képernyő állapotsávját (a kamera keresőjének kivételével) vagy a Kezdőképernyő egyik üres részét.

MEGJEGYZÉS: A képernyő bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne takarja le a távolságérzékelőt. Ezáltal a bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a képernyőt, hogy megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolódást a zsebben vagy a táskában.

Váltás az alkalmazások között és kilépés az alkalmazásokból

Az Android megkönnyíti a többfeladatos üzemmód használatát, mert az alkalmazások akkor is tovább futnak, amikor megnyit egy másik alkalmazást. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

Váltás az alkalmazások között

- Érintse meg és tartsa az ujját a **Menü gomb** (≡). Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája. Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást.
- Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a listából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét.

Egy adott alkalmazás használatának leállítása/kilépés az alkalmazásból

1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** (≡), majd a **Rendszerbeállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások** elemet.
2. Érintse meg a képernyő tetején lévő fülek egyikét, válassza ki a kívánt alkalmazást, majd érintse meg az **Leállítás** (vagy **Leállít**) elemet az alkalmazás leállításához.

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujja egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Megérintés és az ujj rajta tartása – Ha ezzel az utasítással találkozik, érintse meg a megjelölt elemet, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujja felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet fénykép megtekintésekor és a Térképek használatakor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző és a Térképek alkalmazás használatakor, vagy képek megtekintésekor.

A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, mégis határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő-panelek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Testreszabhatja az előre telepített és letöltött alkalmazásokat, minialkalmazásokat és háttérképeket tartalmazó összes panelt.

Állapotsáv

Mutatja a telefon állapotinformációit, beleértve az időt, a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.

Widget

A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások képernyőn, a Kezdőképernyőn vagy a kiterjesztett kezdőképernyőn keresztül érhetők el. A parancsikontól eltérően a widget egy képernyő-alkalmazást jelenít meg.

Alkalmazásikonok

Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.

Helyjelző

Jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.

Gyorsgomb terület

Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vászonhoz.

A gyorsgombok a kezdőképernyő alján érhetők el. A gyorsgombok egyszerű és egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.

MEGJEGYZÉS: Ikon hozzáadásához húzza azt a Gyorsgombok sávjára és engedje el. Ikon eltávolításához húzza le azt a Gyorsgombok sávjáról.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások, letöltések, widgetek vagy háttérképek hozzáadásával. A telefon még kényelmesebb használata érdekében hozzáadhatja kedvenc alkalmazásait és widgetjeit a kezdőképernyőhöz.

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz:

1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.

2 Érintse meg a kívánt fület. Válasszon az **Alkalmazások** vagy **Widgetek** közül.

3 Húzza a kívánt alkalmazás ikonját a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

Elem törlése a kezdőképernyőről:

- Hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont, majd húzza azt helyre és engedje el.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazások képernyőn érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson, majd húzza azt a kívánt helyre.

TIPP! Mappák használata

A rendszerezettség érdekében egy mappába húzhatja több alkalmazás ikonját. Ejtsen egy alkalmazás-ikont egy másikra a kezdőképernyőn, így létrejön egy mappa, melyben mindkét ikon megtalálható lesz.

Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn

1 Érintse meg és tartsa az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből. Majd ejtse a képernyőre.
Megjelenik a szerkesztési ikon az alkalmazás jobb felső sarkában.

2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.

3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Értesítések

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például videó letöltésekor.

Az Értesítések panelen megtekinthető a telefon aktuális állapota és a függőben lévő értesítések.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén.
A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja, pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régiónként vagy szolgáltatónként különbözőek lehetnek.

Gyors beállítások

A gyors beállításokat lehet használni a funkciók beállításainak egyszerű átváltásához, pl. a Wi-Fi, a képernyő fényereje, illetve több más funkció esetén. A gyors beállítások eléréséhez nyissa meg az Értesítések panelt. A Gyors beállítások sávja az értesítési panel tetején található.

A gyors beállítási elemek átrendezése az értesítési panelen

Húzza el jobbra a gyors beállítások sávját, és érintse meg az elemet. Hosszan érintse meg az áthelyezni kívánt elemek melletti elemet, majd húzza azt a kívánt helyre. Érintse meg az elemek melletti jelölőnégyzetet, hogy hozzáadja azokat a gyors beállítások sávjához.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg hosszan a Gyors beállítások sávján lévő valamely ikont, hogy közvetlenül hozzáférjen annak beállítási menüjéhez.

QSlide alkalmazások

A QSlide alkalmazások eléréséhez nyissa meg az Értesítések panelt. A QSlide alkalmazások sávja az értesítési panel tetején található. A QSlide alkalmazások elemei a következők: **Videók**, **Böngésző**, **Telefonszámok**, **Üzenet**, **Naptár**, **Email**, **Jegyzet**, **Fájlkezelő**, **Számológép.**

A QSlide alkalmazások elemeinek átrendezése az értesítési panelen

Görgesse balra a QSlide alkalmazások sávját, majd érintse meg a elemet. Hosszan érintse meg az áthelyezni kívánt elemek melletti elemet, majd húzza azt a kívánt helyre. Érintse meg az elemek melletti jelölőnégyzetet, hogy hozzáadja azokat a QSlide alkalmazások sávjához.

Értesítési ikonok az állapotsávon

Értesítési ikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek között a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.

A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Nincs jel		Teljesen feltöltött akkumulátor
	Repülési mód		Töltés alatt álló akkumulátor
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva		Adatok letöltése
	Vezetékes fejhallgató		Adatok feltöltése
	Hívás folyamatban		GPS keresése
	Helyadatok fogadása a GPS-től		Nem fogadott hívás
	Adatszinkronizálás folyamatban		A Bluetooth be van kapcsolva

Ikon	Leírás
	Új Gmail üzenet
	Új Hangouts üzenet
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett
	Zeneszám lejátszása folyamatban
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez

Ikon	Leírás
	Rendszerfigyelmeztetés
	Riasztás van beállítva
	Új hangposta
	Csengetés elnémítva
	Az energiatakarékosság bekapcsolva

MEGJEGYZÉS: Az állapotsávon lévő ikonok elhelyezkedése a funkcióktól és a használt alkalmazásoktól függően eltérő lehet.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

?123 abc Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

Érintse meg az LG billentyűzet beállításainak eléréséhez.

Szóköz bevitele.

Új sorba lépés az üzenet mezőben.

Az előző karakter törlése.

Speciális karakterek beírása

Az LG billentyűzet szövegbevitelkor lehetővé teszi speciális karakterek (pl. „á”) beírását.

Például az „á” betű beviteléhez érintse meg és tartsa lenyomva az „a” betűt, amíg meg nem jelennek a további karakterek. Majd válassza ki a beírni kívánt speciális karaktert.

MEGJEGYZÉS: Egy billentyű jobb felső sarkában lévő szimbólum jelzi, hogy az adott billentyűhöz további karakterek érhetők el.

Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, a rendszer kéri annak létrehozását.

Google fiók létrehozása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet az alkalmazások képernyőjének megnyitásához.

2 Érintse meg a **Beállítások** > **Általános** fül > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása** > **Google** > **Új** elemet a Gmail beállítási varázsló elindításához.

3 A billentyűzet megnyitásához érintsen meg egy szövegmezőt, majd adja meg a nevét és a Google fiókjához tartozó felhasználónevét. Szövegbevitel közben a billentyűzeten található **Következő** gomb megérintésével léphet a következő szövegmezőre.

4 Nevének és jelszavának megadása után érintse meg a gombot. A telefonja ekkor kapcsolódik a Google kiszolgálókhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.

5 Adja meg, majd írja be ismét a jelszót. Ezután kövesse az utasításokat, és adja meg a fiókhoz tartozó kötelezően megadandó és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

1 A Google fiók beállítási képernyőn érintse meg a **Meglévő** elemet, írja be e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg az elemet.

2 A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat.

3 Miután beállította Google fiókját a telefonon, a készülék automatikusan szinkronizálja az internetes Google fiókjával, a szinkronizációs beállításoktól függően.

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail és Play Store szolgáltatásokat; beállításairól biztonsági mentést készíthet a Google kiszolgálókra, és élvezheti a további Google szolgáltatások előnyeit a telefonon.

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy KI állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, mobilszolgáltatója a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi** elemet.

2 Érintse meg a kapcsolót a Wi-Fi bekapcsolásához, és indítsa el az elérhető Wi-Fi hálózatok keresését.

- A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.

3 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.

- Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth

A Bluetooth lehetővé teszi, hogy más Bluetooth eszközökkel megossza az adatait, és Bluetooth fejhallgatót csatlakoztasson.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A telefont párosítani kell a másik eszközzel, mielőtt csatlakozna hozzá.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Bluetooth** elemet.

2 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth bekapcsolásához.

3 Érintse meg a telefon neve melletti jelölőnégyzetet, hogy a telefon láthatóvá váljon más Bluetooth eszközök számára.

4 Megjelenik az elérhető eszközök listája. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

5 Az eszköz típusától függően lehetséges, hogy egyező kódokat kell megadnia, elfogadnia, illetve az is elképzelhető, hogy az eszközök párosítása automatikusan végbemegy.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készletek fix Bluetooth PIN-kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN-kódja, azt kell beírnia.

Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** alkalmazásból.

2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Bluetooth** elemet.

2 Érintse meg a kapcsolót a Bluetooth bekapcsolásához.

3 Érintse meg a telefon neve melletti jelölőnégyzetet, hogy a telefon láthatóvá váljon más Bluetooth eszközök számára.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a **Menü gomb** > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

4 Érintse meg az **Elfogad** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszközről.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel a különböző USB kapcsolati módokban.

Zene, fényképek és videók átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel.

1 A telefonhoz mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa a telefont a PC-hez.

2 A telefon képernyőjén megjelenik az USB kapcsolat típusa lista. Kiválaszthatja a **Rendszerbeállítások** > **Általános** fül > **PC csatlakozás** > **Az USB kapcsolati mód kijelölése** > **Média szinkronizálás (MTP)** elemet is.

3 Ezt követően a PC-n megjelenítheti a médiatartalmat és fájlokat továbbíthat.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.

2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.

3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.

4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.

5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.

6 Indítsa a szinkronizálást.

- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.

Híváskezdeményezés

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet a tárcsázó megnyitásához.
2 A tárcsázó segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg az elemet.
3 A hívás indításához érintse meg a ikont.
4 A hívás befejezéséhez érintse meg az ikont.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a 0 + ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet a névjegylista megnyitásához.
2 Görgessen végig a névjegyek listáján, vagy érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** mezőt és adja meg a partnerek nevét. Ezen kívül a képernyő jobb szélén lévő ábécé sávot is görgetheti.
3 A listában érintse meg a kívánt névjegy melletti elemet hívás kezdeményezéséhez.

Hívás fogadása és elutasítása

Zárolt/feloldott képernyő esetén

- Húzza az elemet bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.
- Húzza az elemet bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

TIPP! Elutasítás üzenettel

Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

A hívás hangerejének beállítása

Ha a bejövő hívás hangerejét meg kívánja változtatni a hívás közben, használja a telefon bal oldalán található Hangerő fel és Hangerő le gombokat.

Második hívás kezdeményezése

1. Az első hívás közben érintse meg a **Menü gomb**, majd a **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. Megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját is a megérintésével, vagy kereshet a névjegyek között a megérintésével, és kiválaszthatja a hívni kívánt számot.
2. A hívás indításához érintse meg a ikont.
3. Az első hívás ezzel tartásba kerül.
4. Konferenciahívás indításához érintse meg az elemet.
5. Az aktív hívások befejezéséhez érintse meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A kezdőképernyőn érintse meg a ikont, és válassza a **Hívás infó** fület . Megjelenik az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hanghívás teljes listája.

TIPP!

- Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
- Érintse meg a **Menü gomb** , majd érintse meg az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez vagy a **Töröl** gombot az egyes elemek törléséhez.

Hívás beállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet.

2 Érintse meg a **Menü gomb** elemet.

3 Érintse meg a **Hívás beállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet a névjegylista megnyitásához.

2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek közt** mezőt, és írja be a partnerek nevét. Ezen kívül a képernyő jobb szélén lévő ábécé sávot is görgetheti.

Új partner hozzáadása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet, és írja be az új névjegy számát.

2 Érintse meg az > **Új névjegy** elemet.

3 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a elemet. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.

4 Érintse meg a képernyő tetején lévő elemet, és válassza ki azt a fiókot, ahová a névjegyet menteni szeretné.

5 Érintse meg az egyik névjegy-kategóriát, és adja meg a névjegy adatait.

6 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc partnerek

A gyakran hívott partnereket a kedvenc partnerek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet a névjegylista megnyitásához.
2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
3 Érintse meg a csillagot a partner neve mellett, a jobb oldalon. A csillag színe sárgára változik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet a névjegylista megnyitásához.
2 Érintse meg a fület, majd válassza ki azt a névjegyet, amelynek részleteit meg kívánja tekinteni.
3 Érintse meg a sárga csillagot a partner neve mellett a jobb oldalon. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a elemet a névjegylista megnyitásához.
2 Érintse meg a **Csoportok** fület, majd a **Menü gomb** > **Új csoport** elemet.
3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

Üzenet

Az Ön telefonja a szöveges és multimédiás üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

MEGJEGYZÉS: Az alapértelmezett SMS alkalmazásnak az LG üzenet állítandó be. Ha nem így tesz, bizonyos üzenetkezelési funkciók korlátozva lesznek.

Üzenetküldés

1 Új üzenet írásához érintse meg a Kezdőképernyőn a ikont, majd az opciót.

2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díja annyiszor kerül felszámításra, ahány személynek elküldi az üzenetet.

3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg a szövegmezőt.

4 Érintse meg a **Menü gomb** az üzenetküldési opciók eléréséhez.

TIPP! A megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg az ikont.

5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és a szöveges üzenet kódolásától függően országonként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol a szöveges-üzenethez, a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Nézet mód

Az olvasatlan üzenetek felül szerepelnek. A partnerekkel folytatott egyéb üzenetváltások láncnézetben és időrendi sorrendben jelennek meg, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Nyissa meg az **Üzenet** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** ☰ > **Beállítások** elemet.

Email

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az E-mail alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a bejövő fiók tartalma. Ha egynél több fiókot is hozzáadott, válthat is a fiókok között.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Nyissa meg az **Email** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása** elemet.

E-mail fiók beállításának módosítása:

- Nyissa meg az **Email** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Beállítások** elemet. Ezt követően érintse meg az **Általános beállítások** elemet az összes fiók beállításának konfigurálásához, illetve érintse meg az egyes fiókokat, hogy csak az adott fiók beállításait módosítsa.

E-mail fiók törlése:

- Nyissa meg az **Email** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Beállítások** > **Menü gomb** > **Fiók törlése** elemet, majd érintse meg az **Eltávolítás** > **Igen** lehetőséget.

A fiókok mappái

Nyissa meg az **Email** alkalmazást, majd érintse meg a **Menü gomb** > **Mappák** elemet.

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

1 Az **Email** alkalmazásban érintse meg az elemet.

2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.

3 A címzetteknek történő másolatküldéshez érintse meg a **Másolat/Titkos más.** mezőt. Fájlok szükség esetén történő csatolásához érintse meg az elemet.

4 Érintse meg az üzenetmezőt, és írja be az üzenetet.

5 Érintse meg a elemet az e-mail elküldéséhez.
Ha nem csatlakozik hálózathoz, például ha repülési módban dolgozik, az elküldött üzeneteket a rendszer a Kimenő üzenetek mappában tárolja, amíg nem csatlakozik ismét a hálózathoz. Ha a Kimenő üzenetek mappában üzenet várakozik, az is megjelenik a Fiókok képernyőn.

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít (a hang és rezgés beállításaitól függően).

Kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához érintse meg a **Kamera** elemet a kezdőképernyőn.

A kereső

1. **Vaku** – Megérintésével a következő opciók közül választhat: **Be, Ki**, **Auto.**
2. **Kamera váltás** – Váltás a hátlapi és az előlapi kamera között.
3. **Felvételi mód** – Kiválaszthatja a felvételi módot: **Normál, Dinamikus tónus (HDR), Panoráma, Sorozat felvétel, Pillanatfelvétel ideje**, **Sport.**
4. **Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd a **Speciális beállítások használata** c. részt a következő oldalon.
5. **Módváltás** – Érintse meg és húzza le ezt az ikont, ha videó módra kíván váltani.
6. **Felvétel** – Érintse meg a képkészítéshez.
7. **Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a ⚙ gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza gomb** ⇦.

	Ez lehetővé teszi, hogy hangparancs kimondásával képet készítsen. Fénykép készítéséhez mondja azt, hogy **Csíz**, **Mosoly**, **Whiskey**, **Kimcsí** vagy **LG**.
	A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
	A fókusz mód kiválasztása.
W3M	Kiválaszthatja a kép méretét.
	Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységét határozza meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni.
AWB	Javítja a fehéregyensúlyt különböző fényviszonyok között.
	Színhatást kölcsönöz a képeknek.
	A Rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.
	Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.
	Kiválasztja a rekeszzár hangját.

	Válassza ki a Hangerő gomb megnyomásakor elvégzendő műveletet. Válasszon a **Felvétel** vagy **Zoom** közül.
	Válassza ki a képek mentési helyét.
	Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon megérintésére rövid súgó útmutatás jelenik meg.
	A kamera összes beállításának visszaállítása gyári alapértékekre.

TIPP!

- Amikor kilép a kamera üzemmódból, bizonyos beállítások, például a fehér egyensúly, színhatás, időzítő és látvány mód, az alapértelmezett értékre állnak vissza. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.
- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

Gyors fényképfelvétel készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.

2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.

3 A megérintésével rögzítheti a fényképet.

A fénykép elkészítése után

A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg az előnézeti képet a képernyő alján. Válassza a fényképnek a Galériában történő megtekintéséhez.

	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja a közösségi oldalakon.

	Megérintésével törölheti a fényképet.

TIPP! Ha a telefonján be van állítva valamely közösségi oldal fiókja, akkor a fényképet ezen a közösségi oldalon is megoszthatja.

MEGJEGYZÉS: Az MMS-üzenetek letöltése barangolás közben további költségekkel járhat.

Érintse meg a **Menü gomb** a következő speciális opciók megnyitásához.

Kép beállítása – Érintse meg a fénykép **Névjegy kép**, **Kezdőképernyő háttér**, **Zárolt képernyő háttérképe** vagy **Háttérkép**.

Áthelyez – Érintse meg a fényképnek egy másik albumba való áthelyezéséhez.

Másolás – Érintse meg a kiválasztott fénykép másik albumba másolásához.

Kliptálcára másolás – Érintse meg a fénykép Kliptálcára való másolásához és ottani tárolásához.

Átnevez – Érintse meg a kiválasztott fénykép nevének szerkesztéséhez.

Forgatás balra/jobbra – Érintse meg a kép balra vagy jobbra forgatásához.

Kivág – Érintse meg a fénykép körülvágásához.

Szerkeszt – Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.

Diavetítés – Az összes kép felhasználásával diavetítést jelenít meg.

Helység hozzáadása – Helységinformációk hozzáadása a fényképhez.

Részletek – Megjeleníti a fénykép információit.

A mentett fényképek megtekintése

A mentett fényképekhez fényképezőgép módban férhet hozzá. Csak érintse meg a képernyő alján lévő előnézeti képet, és megjelenik a Galéria.

- Több kép megtekintéséhez görgessen balra és jobbra.
- Nagyításhoz/kicsinyítéshez duplán érintse meg a képernyőt, vagy két ujjal húzza szét a képet (kicsinyítéshez közelítse az ujjait egymáshoz).

Videokamera

A videokamera megnyitásához érintse meg a **Kamera** elemet a kezdőképernyőn, majd az elemet a videó módba váltáshoz.

A kereső

1. **Vaku** – Megérintésével a következő opciók közül választhat: **Be, Ki**, **Auto.**
2. **Kamera váltás** – Váltás a hátlapi és az előlapi kamera között.
3. **Félvételi mód** – Váltás az egyes felvételi módok között: **Normál** vagy **Élő effekt**.
4. **Beállítások** – Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd a **Speciális beállítások használata** c. részt a következő oldalon.
5. **Fényképezőgép üzemmód** – Érintse meg és tolja fel ezt az ikont, hogy a fényképezőgép üzemmódra váltson.
6. **Felv.** – Érintse meg a videó felvételének elindításához.
7. **Galéria** – Érintse meg az utoljára rögzített videó megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához, és a tárolt videóit megtekintheti videó üzemmódban.

MEGJEGYZÉS: A videofelvétel elkészítésekor helyezze két ujját a képernyőre, és azokat egymáshoz közelítve vagy egymástól távolítva használhatja a zoom funkciót.

A speciális beállítások használata

A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a ⚙ gombot. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza gomb** ⇦.

HD	Érintse meg a készítendő videofelvétel méretének beállításához (pixelben).
	A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása.
AWB	Javítja a fehéregyensúlyt különböző fényviszonyok között.
	Kiválaszthatja a videóban használandó színeffektust.
	A földrajzi megjelölés érdekében aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. **MEGJEGYZÉS:** Ez a funkció csak akkor használható, amikor a GPS funkció aktív, illetve a készülék hálózatra csatlakozik.
	Válassza ki a Hangerő gomb megnyomásakor elvégzendő műveletet. Válasszon a **Felv.** vagy **Zoom** közül.
	Válassza ki a videók mentési helyét.
	Megérintésével megtekintheti, hogyan működik ez a funkció. Az ikon megérintésére rövid súgó útmutatás jelenik meg.
	A videokamera összes beállításának visszaállítása gyári alapértékekre.

Gyors videó készítése

1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és érintse meg a **Videó mód** gombot .

2 A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.

3 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.

4 A egyszeri megérintése indítja a felvételt.

5 Megjelenik egy időzítő, amely megmutatja a videó hosszát.

6 A felvétel leállításához érintse meg a gombot.

A videofelvétel elkészítése után

A legutóbb rögzített videó megtekintéséhez érintse meg az alul lévő előnézeti képet.

	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja közösségi oldalakon.
	Megérintésével törölheti a videót.

A mentett videók megtekintése

1 A keresőben érintse meg a képernyő alján látható előnézeti képet.

2 A képernyőn megjelenik a Galéria.

3 Automatikus lejátszáshoz érintse meg a kívánt videofelvételt.

A hangerő beállítása video lejátszás közben

A videofelvétel hangerejének lejátszás közbeni beállításához használja a készülék bal oldalán levő Hangerőszabályzó gombokat.

Galéria

A multimédiafájlokat a belső és külső memóriába mentheti, hogy az összes multimédia fájlhoz könnyen hozzáférhessen. Ezzel az alkalmazással megtekintheti multimédia fájljait, pl. a képeket és a videókat.

- A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Galéria** elemet.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

Képek megtekintése.

Az elérhető albumok megjelenítéséhez nyissa meg a Galéria alkalmazást. Ha egy másik alkalmazás, pl. az Email, ment egy fényképet, a fájlt tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.

A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

Nagyítás és kicsinyítés

Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

Videók lejátszása

A video fájlok előnézetében megjelenik a ▶ ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a ▶ ikont.

MEGJEGYZÉS:

- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

Fényképek/videók szerkesztése

Fénykép/videó megtekintésekor érintse meg a **Menü gomb** a speciális szerkesztési lehetőségek használatához.

Képek törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- Egy albumban érintse meg az elemet, és válassza ki a fényképeket/videókat azok megérintésével, majd érintse meg a **Töröl** elemet.
- Fotók és videók megtekintésekor érintse meg a ikont.

Fénykép beállítása háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg a **Menü gomb**, és válassza ki a **Kép beállítása** elemet a képnek a kezdőképernyő vagy a képernyőzár háttérképeként történő beállításához.

Videók

A telefonja video lejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc videóját.

Videó lejátszása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Videók** elemet.

2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

1 /	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
2	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
3	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekeréshez.
4	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
5 / /	Érintse meg a video képernyő képarányának átállításához.
6	Érintse meg, ha képet kíván készíteni videolejátszás közben.
7 /	Érintse meg a videoképernyő lezárásához/feloldásához.
8	Érintse meg a QSlide funkció használatához.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videó nézés közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megoszt, Töröl, Sorrend** és **Részletek** lehetőségek.

MEGJEGYZÉS: Videó megtekintése közben húzza felfelé vagy lefelé a képernyő bal szélét a fényerő állításához. A hangerő állításához húzza felfelé vagy lefelé a képernyő jobb szélét.

Zene

A telefon zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszónak a kezdőképernyőn történő eléréséhez érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Zene** elemet.

Zeneszám lejátszása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Zene** elemet.

2 Érintse meg a **Számok** fület.

3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

❶	Érintse meg a YouTube dalok kereséséhez.
❷	Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista megtekintéséhez.
❸	Érintse meg a számnak a Kedvencek lejátszási listára történő mentéséhez.
❹	Érintse meg a keverés mód beállításához.
❺	Érintse meg az ismétlés mód beállításához.
❻	Érintse meg a zene hangerejének beállításához.
❼	Érintse meg a zeneszám elejére ugráshoz. Érintse meg kétszer az előző zeneszámra ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a 3 másodperces időközökkel történő visszatekeréshez.
❽ /	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
❾	Érintse az album vagy a lejátszási lista következő zeneszámának átugrásához. Érintse meg és tartsa nyomva a 3 másodperces időközökkel történő előretekeréshez.
❿	Érintse meg a könyvtárba lépéshez.

Nyomja meg a készülék bal oldalán található hangerőgombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintsen meg egy számot a listán és tartsa rajta az ujját, hogy elérhesse a következő opciókat: **Lejátsz**, **Lejátszási listához ad**, **Megoszt**, **Beállítás csengőhangként**, **Töröl**, **Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:

A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.

- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.
- A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelmi törvények szabályozása alatt állhat. Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia.
  Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Ébresztés/Óra

Az ébresztés beállítása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Ébresztés/Óra** > elemet.

2 Állítsa be a kívánt ébresztési időt.

3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangja**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**.

4 Az ébresztő mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü gomb** az Ébresztések képernyőn, és válassza a **Beállítások** elemet.

A Világóra beállítása

A Világóra fül lehetővé teszi a városok listájának beállítását, hogy egyetlen pillantással meg lehessen tekinteni a más időzónák helyi idejét.

1 Nyissa meg az **Ébresztés/Óra** alkalmazást, majd válassza ki a **Világóra** fület .

2 Érintse meg az **Új város** ikont (a képernyő alján), keressen az elérhető városok között, majd érintse meg a kívánt elemet.

A számológép használata

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Számológép** elemet.

2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.

3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (, , vagy), majd az jelet.

MEGJEGYZÉS: Összetettebb számításokhoz érintse meg a **Menü gomb** elemet, válassza a **Tudományos számológép** elemet, majd válassza ki a kívánt műveleteket.

MEGJEGYZÉS: A korábbi számítási előzmények ellenőrzéséhez érintse meg a **Menü gomb** , és válassza ki a **Számítási előzmények** elemet.

Új esemény felvétele a naptárba

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Naptár** elemet.

2 Érintse meg az 2014. május elemet, és válasszon a **Nap**, **Hét**, **Hónap**, **Év** vagy **Napirend** közül a hónap nézet módosításához.

3 Érintse meg a dátumot, amikorra eseményt kíván megadni, és érintse meg a jelet.

4 Érintse meg az **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.

5 Érintse meg a **Hely** mezőt, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.

6 Ha megjegyzést kíván az eseményhez fűzni, érintse meg a **Leírás** mezőt, és adja meg a részleteket.

7 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.

8 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt mentse a naptárba.

Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Diktafon** elemet.

2 A felvétel indításához érintse meg a gombot.

3 Érintse meg a gombot a felvétel befejezéséhez.

4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg az elemet a felvételek listájának eléréséhez. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Hangfelvétel küldése

1 A felvétel befejezése után a gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.

2 Válasszon a rendelkezésre álló megosztási módok közül.

Felvételi mód ikonja
Érintse meg a felvételi mód megváltoztatásához.

Felvétel gomb
Érintse meg egy hangjegyzet felvételének indításához.

Lista gomb
Érintse meg a felvételek listájának megtekintéséhez.

ThinkFree Viewer

A ThinkFree Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

- A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül > **ThinkFree Viewer** elemet.

Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájltípust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok ThinkFree Viewer alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok nem változnak az eredetihez képest.

Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Google+** elemet.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Hangouts

A **Hangouts** alkalmazás lehetővé teszi, hogy barátaival valós idejű szöveges beszélgetést folytasson.

A Hangouts alkalmazás megnyitása

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Hangouts** elemet.

A Hangouts alkalmazásból való kijelentkezés

- A csevegési listán érintse meg a **Menü gomb** > **Beállítások** > **Google fiók kiválasztása** > **Kijelentkezés** elemet.

Csevegés a barátokkal

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Hangouts** elemet.
2. Érintse meg a névjegyek listájának megtekintéséhez. Ez tartalmazza az összes hozzáadott Google fiókot.
3. Érintsen meg egy barátot, akivel beszélgetni szeretne, majd írja be az üzenetet.
4. Érintse meg a **Küldés** lehetőséget.

Vendég üzemmód

A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása érdekében használhatja a Vendég üzemmódot. Amikor másoknak kölcsönadja telefonját, korlátozhatja a megjelenő alkalmazásokat.

Állítsa be előre a Vendég üzemmódot, és szabja testre a beállításokat.

MEGJEGYZÉS: A Vendég üzemmód használatához állítsa be előre a feloldási mintát.

1 Érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** > **Általános** fül > **Vendég üzemmód** elemet.

2 Érintse meg a Vendég üzemmód kapcsolót ezen mód engedélyezéséhez.

Hangalapú keresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Hangalapú keresés** elemet.

2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Letöltések** elemet.

QuickMemo

A QuickMemo funkcióval jegyzeteket készíthet és képernyőképeket rögzíthet. Használhatja a QuickMemo funkciót, hogy hívás közben egyszerűen és hatékonyan készítsen jegyzeteket egy elmentett képre vagy a telefon aktuális képernyőjére.

1 A **QuickMemo** funkció eléréséhez nyomja meg mindkét Hangerő gombot egy másodpercig azon a képernyőn, melyet rögzíteni kíván.

VAGY

VAGY

Húzza le az állapotsávot, és érintse meg az elemet a Gyors beállítások sávján.

2 Jegyzet létrehozása az eszközsáv lehetőségeivel.

3 Érintse meg a lehetőséget a Szerkesztés menüben a jegyzetnek a Galériában lévő QuickMemo albumba mentéséhez.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo opciók használata

A QuickMemo használatakor az alábbi lehetőségek érhetők el.

	Lehetővé teszi egy háttér kiválasztását.
	A korábbi műveletek visszavonása vagy megismétlése.
	Kiválasztja a ceruza típusát, színét és a körülvágó eszközt.
	A készített jegyzet törlése.
	Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja a közösségi oldalakon.
	A jegyzet elmentése a **Galéria** helyre.

A mentett QuickMemo megtekintése

Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást, és válassza ki a **QuickMemo** albumot.

QSlide

A QSlide funkcióval átfedést alkalmazhat telefonja kijelzőjén, a többfeladatos feldolgozás megkönnyítésére.

1 Ha olyan alkalmazást használ, ami támogatja a QSlide funkciót, érintse meg a elemet a QSlide eléréséhez.
VAGY
Nyissa meg az értesítési panelt és érintsen meg egy alkalmazást a QSlide alkalmazások részen.

2 A csúszka segítségével állítsa be az átfedés átlátszóságát.

3 Hívást indíthat vagy a telefon más funkcióját használhatja.

4 Érintse meg a elemet a QSlide funkcióból való kilépéshez.
- Az ablak méretét a jobb alsó sarok megérintésével és elhúzásával lehet módosítani.
- Az ablak mozgatásához érintse meg és húzza el a címsort.

MEGJEGYZÉS: A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

QuickRemote

A QuickRemote révén telefonja univerzális távirányítóvá válik a következő készülékekhez: otthoni TV-készülék, DVD és Blu-ray.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg a következőt: **Alkalmazások gomb** > **QuickRemote** > .
VAGY
Érintse meg és húzza le az állapotsort, majd érintse meg a következőt: > **TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA**.

2 Válassza ki az eszköz típusát és gyártóját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszközök konfigurálásához.

TIPP! A QuickRemote funkció gyors használatához érintse meg és húzza le az állapotsort, majd érintse meg a elemet a gyors beállítások sávon az aktiváláshoz.

Érintse meg a **Menü gombot** a **Mágikus távirányító beállítása**, **Távirányító szerkesztése, Távirányító áthelyezése, Távirányító törlése, Szoba szerkesztése, Beállítások** és a **Súgó** opció kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS: A QuickRemote a hagyományos távirányítókhoz hasonló módon, infravörös jelekkel kommunikálva működik. Ezért fontos, hogy a QuickRemote használata közben ne takarja le az infravörös érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizvállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

FM rádió

A telefon telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira. A rádiót a következő helyen lehet bekapcsolni: Kezdőképernyő, ikon > **Alkalmazások** fül (ha nem az van kiválasztva) > **FM rádió** .

Állomáskeresés

A rádióállomásokat kézi vagy automatikus kereséssel is beállíthatja.

1 Nyissa meg az FM rádió alkalmazást, majd: ikon > **Keresés**.

2 Az automatikus keresés közben érintse meg a **Mégse** gombot a keresés leállításához. A rendszer csak a keresés leállítása előtt a megtalált csatornákat menti.

LG SmartWorld

Az LG SmartWorld olyan izgalmas tartalmakat – játékokat, alkalmazásokat, háttérképeket és csengőhangokat – kínál, amelyek révén az LG telefonok felhasználói egy gazdagabb „mobil élet” előnyeit élvezhetik.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

1 Nyomja meg: > > **Alkalmazások** fül > érintse meg a ikont, és megnyílik az **LG SmartWorld**.

2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.

3 Töltse le a kívánt tartalmat.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható LG ikon?

1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.

2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.

3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.

4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a LG ikon megérintésével.

Az LG SmartWorld használata

- Vegyen részt a havonkénti LG SmartWorld promóciókban.

	Tartalom keresése.
	Tartalmak keresése kategóriánként (pl. játékok, oktatás, szórakozás stb.).

- Kipróbálhatja az egyszerű „**Menü**” gombokat, hogy gyorsan megtalálja, amit keres.

  Beállítások – Profil és a kijelző beállításai.

  Belépés – Azonosító és jelszó beállítása.

- Egyéb funkciókat is kipróbálhat. (Tartalom részletei képernyő)

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

Böngésző

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. Az Internet a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Böngésző** elemet.

Az Internetes állapotsáv használata

Érintse meg és tartsa az ujját az internetes állapotsávon, majd húzza azt felfelé az ujjával a megnyitásához.

	Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.
	Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a **Vissza gomb** megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra ugrással ellentétes művelet.
	Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
	Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához.
	Érintse meg a gombot a könyvjelzők eléréséhez.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg a billentyűzet OK elemét.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg az 1 > ⊕ elemet.

Megnyitott oldalra lépéshez érintse meg: 2, görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címmezőt, érintse meg a 🎤 jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel megjelöléséhez érintse meg a **Menü gomb** ≡ > **Mentés könyvjelzőként** > **OK** elemet.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a ★ jelet, és válasszon.

Előzmények

Egy weboldalnak a korábban megtekintett weboldalak listájáról történő megnyitásához érintse meg az ★ > **Előzmények** fület. Az előzmények törléséhez érintse meg a **Menü gomb** ≡ > **Összes előzmény törlése** elemet.

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

A kezdőképernyőn érintse meg az ▦ > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Chrome** elemet.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, írja be a webcímet vagy keresési feltételt, majd érintse meg a billentyűzet OK elemét.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg: > **+ Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címmezőt, érintse meg a jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökről való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg a **Menü gomb** > **Egyéb eszközök** elemet. Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

Könyvjelzők hozzáadása és megtekintése

Könyvjelző hozzáadásához érintse meg a **Menü gomb** > elemet.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a **Menü gomb** > **Könyvjelzők** elemet, és válassza ki a kívánt oldalt.

A Beállítások menü megnyitása

1 A kezdőképernyőn érintse meg az > **Alkalmazások** fül (szükség esetén) > **Beállítások** elemet.

VAGY

A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** > **Rendszerbeállítások** elemet.

2 Válasszon ki egy beállítási kategóriát, és konfigurálja a kívánt beállítást.

Hálózatok

VEZETÉK NÉLKÜLI HÁLÓZATOK

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: Nyissa meg a Wi-Fi beállításokat, és érintse meg a **Menü gomb** > **Haladó Wi-Fi beállítások** > **MAC cím** elemet.

< Bluetooth >

A Bluetooth vezeték nélküli funkció be- vagy kikapcsolása.

< Mobil adat >

Megjeleníti az adatfelhasználást, és lehetővé teszi a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítását.

< Hívás beállítások >

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

KIMENŐ HÍVÁS

Fix hívószám – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

BEJÖVŐ HÍVÁS

Bejövő hívás előugró ablaka – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor bejövő hanghívás esetén megjelenik egy előugró értesítés, ha épp egy másik alkalmazást használ.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a következő lehetőségek közül: **Hívások elutasítása üzemmód** vagy **Következő hívások elutasítása**.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Adatvédelem-őrző – Bejövő hívásnál elrejti a hívó fél nevét és telefonszámát.

A Home gomb fogadja a hívásokat – Lehetővé teszi, hogy a Home gombbal is fogadni tudja a bejövő hívásokat.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Automatikus válasz – Lehetővé teszi, hogy a kihangosító használatakor engedélyezze vagy letiltsa az Automatikus válasz lehetőséget.

FOLYAMATBAN LÉVŐ HÍVÁS

Kapcsolatjelző vibrálás – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

HÍVÁS BEFEJEZÉSE

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a partnerek listájához a hívást követően.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal – Jelölje be annak lehetővé tételére, hogy a hanghívásokat a Be- és kikapcsológomb/Zárolás gombbal megszakíthassa.

EGYEBEK

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívás időtartama – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó hívás, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

KAPCSOLATOK

< Megosztás és csatlakoztatás >

ADAT-/MÉDIAMEGOSZTÁS

NFC – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, közeltéri kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összeérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

NFC be-/kikapcsolása: A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

MEGJEGYZÉS: Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

AZ NFC használata: Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

Android Beam – Jelölje be az Beam bekapcsolásához. Lehetővé teszi zenék és képek megosztását, ha egymáshoz érinti a két eszközt.

< Internetmegosztás és Hálózatok >

INTERNETMEGOSZTÁS

Wi-Fi hotspot – Segítségével megoszthatja mobil hálózatát Wi-Fi rendszerben, és megadhatja a hordozható Wi-Fi hotspot beállításait.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

Súgó – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás funkciókra vonatkozó információkat.

HÁLÓZAT

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

Alapértelmezett SMS alkalmazás – Lehetővé teszi az alapértelmezett üzenetkezelő alkalmazás kiválasztását.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Hang

HANG PROFILOK

< Hang profilok >

A hangprofilnak **Hangos**, **Csak rezgő** vagy **Néma** értékre állítása.

< Hangerő >

Beállítható a **Csengőhang**, az **Értesítések**, **Érintési visszajelzés és rendszer**, a **Zene**, **videó**, **játékok és más média**.

< Csendes mód >

Lehetővé teszi a hangprofil néma állapotba állítására szolgáló ütemezés megadását. Ez minden hangot elnémít, kivéve az ébresztések és a médiák hangját, valamint engedélyezi az ismétlődő hívások vagy megadott partnerek hívásának kicsengését.

CSENGŐHANGOK ÉS REZGÉS

< Telefon csengőhang >

Csengőhang beállítása bejövő hívás esetén.

< Csengőhang rezgéssel >

Rezgés híváskor.

< Bejövő hívás rezgése >

A bejövő hívás rezgésének beállítása.

RENDSZER

< Hangértesítések >

A bejövő hívások és üzenetek hangos felolvasása.

< Értesítési hang >

Az értesítési hang beállítása.

< Érintési visszajelzés és rendszer >

Beállítható az érintési visszajelzés és rendszer a **Tárcsázó felület érintéshangjelzései**, **Érintési hangok**, **Képernyőzárolási hangok** és **Rezgés érintésre** funkcióhoz.

Kijelző

KEZDŐLAP ÉS ZÁROLÁS

< Kezdőképernyő >

Kezdőlap kiválasztása – A kezdőképernyő stílusának beállítása. Válassza az **EasyHome** lehetőséget a hagyományos telefon élményének utánzására.

KÉPERNYŐ

Téma – Az eszköz képernyőtémájának beállítása.

Háttérkép – A kezdőképernyőhöz használandó háttérkép beállítása. Válassza ki a **Galéria**, **Mozgó háttérképek**, **Fotók** vagy **Háttérkép galéria**.

Kijelző effekt – A képernyők váltására szolgáló ujjmozdulat effektjének beállítása. Válasszon az **Alap**, **Szellő**, **Accordion**, **Panoráma**, **Forgótár**, **Réteg** és **Dominó** közül.

Kezdőképernyő körkörös görgetése – Jelölje be a képernyők folyamatos görgetéséhez, feleslegessé téve a visszafelé görgetés a lista bármelyik végének elérésekor.

Csak álló elrendezés – Jelölje be, hogy a kezdőképernyő mindig álló nézetben jelenjen meg.

ADAT

Kezdőlap mentés és helyreállítás – Az alkalmazás, widget és téma konfigurációinak biztonsági mentése és helyreállítása.

ÖTLETEK

Súgó – A kezdőképernyő működéséről jelenít meg hasznos információkat.

< Képernyő zárolása >

KÉPERNYŐVÉDELEM

Válassza ki a képernyőzárat – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. A **Semmi**, **Húzza**, **Knock Code**, **Arcfelismerő zárkioldó**, **Feloldási minta**, **PIN** vagy **Jelszó** beállítása.

Kijelző effekt – A kijelző effekt opciók beállítása. Választási lehetőségek: Falevelek hullámzása, Harmatcsepp, Fehér fény, Részecske és Kristály.

Háttérkép – A zárolt képernyő háttérképének kiválasztása a **Galéria** vagy a **Háttérkép galéria**.

Parancsikon – A képernyőzár parancsikonjainak testreszabása.

Elérhetőségi adatok elvesztett telefonhoz – A tulajdonos információinak megjelenítése elveszett telefon esetén.

ZÁR IDŐZÍTŐ

Időzítő zár – A lezárási idő beállítása a képernyő időtúllépése után.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – A Be- és kikapcsolás/Záró kód gomb megnyomásakor aktiválja a képernyőzárat.

KÉPERNYŐ

< Fényerő >

A képernyő fényerejének beállítása. Jelölje be, hogy az **Éjszakai** fényerő automatikusan 0% legyen 24:00 és 06:00 óra között.

< Képernyő idő >

Annak beállítása, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.

< Képernyő-kikapcsoló effektus >

A képernyő kikapcsolásakor használt képernyő-kikapcsolási effektus beállítása.

< Képernyő auto fordítása >

Automatikus orientációváltást a telefon elfordításakor.

< Álmodozás >

A készenléti módban vagy a dokkolón és/vagy töltőn lévő telefon esetén megjelenő képernyővédő beállítása.

BETŰTÍPUS

< Betű típus >

A kijelző betűtípusának módosítása.

< Betűméret >

A kijelzőn megjelenő betűk méretének módosítása.

INTELLIGENS BE

< Intelligens képernyő >

Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a telefon ne kapcsolja ki a képernyőt, ha érzékeli az Ön arcát.

< Intelligens videó >

Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a telefon automatikusan leállítsa a videót, ha nem érzékeli az Ön arcát.

Általános

ESZKÖZ

< Mozdulatok >

KÉPERNYŐ BEKAPCSOLÁSA

Képernyő bekapcsolva/Ki – Jelölje be, ha szeretné engedélyezni a Képernyő bekapcsolása funkciót a képernyő be- és kikapcsolásához. A bekapcsoláshoz koppintson egymás után kétszer a képernyő közepére. A képernyő kikapcsolásához koppintson kétszer az állapotsorra, a kezdőképernyő egy üres részére vagy a képernyőzárra. A hatékony működéshez a Képernyő bekapcsolása funkció használata közben ne mozgassa a telefont.

BEJÖVŐ HÍVÁS FOGADÁSA

Függőben lévő bejövő hívások – A bejövő hívás némításához fordítsa át a készüléket.

EGYEBEK

Szundi vagy riasztás leállítása – A szundi vagy ébresztő leállítása funkcióhoz fordítsa át a készüléket.

Videó szüneteltetése – A video lejátszás szüneteltetéséhez fordítsa át a készüléket.

Súgó – Érintse meg, hogy információkat kapjon a készülék Jelzés funkcióiról.

ÉRZÉKELŐ

Mozgásérzékelő kalibrálás – Javítsa a dőlés pontosságát és az érzékelő gyorsaságát.

< Tárolás >

BELSŐ TÁRHELY – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

SD KÁRTYA – Az SD kártya tárhely-kapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** a biztonságos eltávolításhoz. Ha nem jelenik meg SD kártya, érintse meg az **Helyezzen be SD-kártyát** elemet. Érintse meg az **SD kártya törlése** elemet, ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról.

< Akkumulátor >

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett. Érintse meg az Akkumulátor töltöttsége ikont az Akkumulátor használata képernyő megjelenítéséhez, ahol megtekintheti az akkumulátor használati szintjét és az akkumulátorhasználat részleteit. Itt megnézheti, hogy mely komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort. A részletes információk megjelenítéséhez érintse meg valamelyik bejegyzést.

Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Energiatakarékosság – Érintse meg a kapcsolót a be- és kikapcsolt állapot közötti váltáshoz.

ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA

Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása – Az energiatakarékosság bekapcsolása az akkumulátor töltöttségének egy bizonyos szint alá csökkenésekor. Választási lehetőségek: **Azonnal**, **10% akkumulátoron**, **20% akkumulátoron**, **30% akkumulátoron** vagy **50% akkumulátoron**.

AKKUMULÁTOR KÍMÉLŐ ELEMEK

Automatikus szinkronizálás – Kikapcsolja az automatikus szinkronizálást.

Wi-Fi – Kikapcsolja a Wi-Fi funkciót, ha nincs folyamatban adatfelhasználás.

Bluetooth – A Bluetooth kikapcsolása, ha nem kapcsolódik eszközhöz.

Rezgés érintésre – Kikapcsolja a rezgő visszajelzést.

Fényerő – A fényerő beállítása.

Képernyő idő – A képernyő-világítás várakozási idejének beállítása.

Súgó – Érintse meg az energiatakarékossági tippekkel kapcsolatos súgó megjelenítéséhez.

< Alkalmazások >

Az **Alkalmazások** menü használatával megtekinthetők a telefonra telepített alkalmazások részletei, kezelhetők azok adatai, és végrehajtható erőltetett leállításuk.

A képernyő tetején lévő három fül kiválasztásához végezzen balra vagy jobbra húzást, hogy megjelenjenek a **LETÖLTVE** és **FUTÓ ALKALMAZÁSOK** alkalmazások, valamint az **ÖSSZES** alkalmazás.

Érintsen meg egy bejegyzést a további információk megtekintéséhez, érintse meg a **Leállít** (vagy **Leállítás**) elemet, majd az **OK** gombot annak leállításához.

< Koppintva fizetés >

Ha be van kapcsolva az NFC, akkor a koppintva fizetés funkcióval úgy is tud fizetni, hogy telefonját egyszerűen csak hozzáérinti a bankkártya-leolvasóhoz. Ha készülékén alapértelmezés szerint nincs egy erre szolgáló alkalmazás, akkor töltsön le egyet a Google Play alkalmazásboltból.

SZEMÉLYES

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. Az **Automatikus adatszinkronizálás** funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Vendég üzemmód >

Ha megengedi másnak a telefon használatát, állítsa be a Vendég üzemmódot. Ő csak a kiválasztott alkalmazásokat fogják tudni használni. Ennek beállításakor egyszerűen Vendég üzemmódba kapcsolhatja a telefont azáltal, hogy a képernyőzárra rajzolja a beállított vendég

mintát, mely eltér a normál feloldási mintától. További információkért érintse meg a **Súgó** elemet.

MEGJEGYZÉS: A Vendég üzemmód használatához állítsa a képernyőzárat feloldási minta használatára. A vendég olyan alkalmazásokat is használhat, melyek nincsenek előre kiválasztva, de az előre kiválasztott alkalmazásokhoz vannak társítva.

< Hely >

Mód

Nagy pontosság – GPS, Wi-Fi és mobil hálózatok használata a hely meghatározásához.

Akkumulátor kímélése – Wi-Fi és mobil hálózatok használata a hely meghatározásához.

Csak eszközérzékelők – GPS használata a hely megállapításához.

LEGUTÓBBI HELY LEKÉRDEZÉSE

Azon alkalmazások megjelenítése, melyek a közelmúltban helyinformációkat kértek.

HELYMEGHATÁROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Lehetővé teszi a Google helybeállítások megtekintését.

< Biztonság >

TITKOSÍTÁS

Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását a biztonság érdekében. Titkosítás után a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adni egy PIN-t vagy jelszót.

SD kártya titkosítása – Lehetővé teszi az SD kártyán lévő adatok titkosítását a biztonság érdekében. Titkosítás után más eszközökön nem lesz használható. A titkosítás letiltását követően létrehozott vagy frissített adatok nem lesznek titkosítva, de a korábban titkosított adatok titkosak maradnak.

SIM KÁRTYAZÁR

SIM kártyazár beállítások – A SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM kártya PIN kódjának megváltoztatása.

JELSZAVAK

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

ESZKÖZKEZELÉS

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – A nem a Play Store-ból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő, alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

ADATTÁROLÁS

Tárhelytípus – Tárolási típus megjelenítése.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Tanúsítványok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Nyelv és bevitel >

A **Nyelv és bevitel** beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

< Biztonsági mentés és visszaállítás >

MENTÉS ÉS VISSZAÁLLTÁS

Biztonsági mentés az adatokról – Biztonsági mentés az alkalmazásadatokról, a Wi-Fi jelszavakról és más beállításokról a Google kiszolgálókra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Azon fiók beállítása, ahová az adatok biztonsági mentését végre kívánja hajtani.

Auto visszaállítás – Egy adott alkalmazás újratelepítésekor a beállítások és adatok visszaállítása a biztonsági mentésből.

LG BIZTONSÁGI MENTÉS

LG biztonsági másolat szolgáltatása – Elérhető opciók: Biztonsági mentés, Ütemezett biztonsági mentés, Visszaállítás és Gyors adatátvitel.

SZEMÉLYES ADATOK

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot.

RENDSZER

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Kisegítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Kisegítő lehetőségek** beállítások opciót.

< PC csatlakozás >

USB KAPCSOLAT

Az USB kapcsolati mód kijelölése – A telefonnak egy USB kábellel egy PC-re történő kapcsolódásához használt alapértelmezett mód kiválasztása. Válasszon a **Telefon töltése**, **Média szinkronizálás (MTP)**, **Internetmegosztás**, **LG szoftver** és **Kép küldése (PTP)** közül.

Kérdés csatlakozáskor – Jelölje be az USB kapcsolati típus megerősítéséhez a PC-re történő csatlakozáskor.

Súgó – Megjeleníti a kapcsolat beállításaira vonatkozó információkat.

LG SZOFTVER

PC Suite – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztüli használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot.

Súgó – LG szoftverek súgója.

< Kiegészítők >

QuickWindow ablaka – Képernyő beállítása a QuickWindow tok használatához.

Plug & Pop fejhallgató – Beállíthatja, hogy fülhallgató csatlakoztatásakor milyen alkalmazások jelenjenek meg a megjelenő alkalmazáslistában.

< Nyomtatás >

Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl. a Chrome böngészőben megjelenített weboldalakat) egy olyan nyomtatón, amely ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódik, mint az Androidos készülék.

< A telefonról >

Ez a menü lehetővé teszi a szoftverfrissítések kezelését és az eszközzel kapcsolatos különféle információk megtekintését.

Telefonnév – Lehetővé teszi a telefon nevének módosítását. Ez lesz a telefon neve a Bluetooth, Wi-Fi Direct stb. használatakor.

Frissítési/App központ – Az alkalmazások frissítéseinek és az LG Electronics által közzétett szoftverek ellenőrzése.

Hálózat – Hálózat, hálózattípus és erősség, szolgáltatás állapota, barangolás állapota, mobilhálózat állapota és IP-cím megtekintése.

Státusz – Megtekintheti telefonszámát, valamint az IMEI és az IMEI SV számot.

Akkumulátor – Az akkumulátor állapotának, töltöttségi szintjének és felhasználási információinak megtekintése.

Hardver adatok – Lehetővé teszi a típusszám, használati idő, garanciális dátumkód, Wi-Fi MAC-cím és a Bluetooth cím megtekintését.

Szoftver adatok – Az Android verziójának, baseband verziójának, kernel verziójának, felépítés számának és a szoftver verziójának megtekintése.

Jogi információk – Lehetővé teszi az LG alkalmazások jogi nyilatkozatainak, a nyílt forráskódú licenceinek és a Google jogi információinak a megtekintését.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek biztonsági mentése, létrehozása és szerkesztése a készüléken.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

1. Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
2. Lépjen a **Támogatás** > **MOBIL TÁMOGATÁS** > **LG mobiltelefon** menüponthoz, és **válassza ki a modellt**,
   vagy
   menjen a **Támogatás** > **Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
3. Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

1. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
2. Megjelenik **Az USB kapcsolati mód kijelölése** ablak; itt válassza ki az **LG szoftver** lehetőséget.
3. Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
4. A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
5. A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

1 Exportálja a névjegyeket egy .CSV fájlba a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.

3 A felső menüben válassza ki az **Eszköz** > **Importálás eszközre** > **Névjegyek importálása** elemet.

4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az importálandó fájlt.

5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.

6 Válassza ki a Windows Explorer-be importálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.

7 Kattintson az **OK** gombra.

8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készülékén lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.

9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.

10 Kattintson az **OK** lehetőségre.

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a http://www.lg.com/common/index.jsp → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja magának a jogot arra, hogy saját belátása szerint csak meghatározott modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Frissítési/App központ** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése**.

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok – beleértve Google és egyéb fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait – a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régiónként és országonként változhat.

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a beállításjegyzék módosításából, a beállításjegyzék-beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a http://opensource.lge.com/ honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

Utazó adapter

Akkumulátor

Rövid használati útmutató

Adatkábel

Sztereó fejhallgató

MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A SIM kártya hibája	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A közelségérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth eszközök	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audioeszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Adatok A névjegyek biztonsági mentése	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
Adatok Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a **Menü gomb** (≡), és válassza a **Mappák** elemet a mappa kijelöléséhez.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google™ szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Telefonszámok** ikont . 2. Tárcsázza a számot, majd érintse meg a **Menü gomb** . 3. Érintse meg a **',' beillesztése** vagy **';' hozzáadása** elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** (≡). 2. Érintse meg a **Rendszerbeállítások** > **Kijelző** fül >**Képernyő zárolása** elemet. 3. Érintse meg a **Válassza ki a képernyőzárat** > **Feloldási minta** elemet. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. **A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.** Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN-kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	**Ha elfelejtette a mintát:** Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania. **Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.**
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** ☰ , majd érintse meg a **Rendszerbeállítások** > **Általános** fül > elemet. 2. Érintse meg a **Nyelv és bevitel** > **Nyelv** elemet. 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáférésének konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.
Telefon funkció A képernyő időtúllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** ☰. 2. Érintse meg a **Rendszerbeállítások** > **Kijelző** fül. 3. Érintse meg a **Képernyő idő** elemet. 4. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg hosszabban az ikont, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gomb** (≡). 2. Érintse meg a **Rendszerbeállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások** > **LETÖLTVE** elemet. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd az **Törlés** elemet.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. Az Ébresztés beállításnál válassza ki az ébresztés hangjaként használni kívánt zeneszámot.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

HRVATSKI

Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Google Play™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje 5

Važna obavijest..... 14

Osnovne informacije o telefonu 20
Pregled telefona..... 20
Umetanje SIM kartice i baterije 22
Punjenje telefona 24
Korištenje memorijske kartice..... 25
Zaključavanje i otključavanje zaslona.... 26
Knock Code..... 26
KnockON..... 27
Izlaz i prebacivanje između aplikacija ... 28

Vaš početni zaslon..... 29
Savjeti o dodirnom zaslonu 29
Početni zaslon..... 30
Prilagođavanje početnog zaslona 31
Obavijesti 32
Brze postavke 33
QSlide aplikacije..... 33
Preraspodjela stavki QSlide aplikacija u prozoru s obavijestima..... 33
Ikone obavijesti na statusnoj traci..... 34
Zaslonska tipkovnica..... 35
Unos posebnih znakova..... 36

Postavljanje Google računa..... 37
Stvaranje Google računa 37
Prijava na Google račun 37

Povezivanje s mrežom i uređajima 38
Wi-Fi 38
Povezivanje s Wi-Fi mrežama..... 38
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom 38
Bluetooth 39
Wi-Fi Direct..... 41
Veze s računalom putem USB kabela.... 41

Pozivi..... 43
Upućivanje poziva 43
Pozivanje kontakata iz imenika 43
Odgovaranje ili odbijanje poziva..... 43
Kada je zaslon zaključan/otključan 43
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora..... 44
Upućivanje drugog poziva 44
Pregled popisa poziva 44
Pozivi 45

Kontakti..... 46
Traženje kontakta..... 46
Dodavanje novog kontakta..... 46
Favoriti..... 46
Stvaranje grupe..... 47

Poruke 48
Slanje poruke 48
Način prikaza 49
Promjena postavki poruka 49

E-pošta 50
Upravljanje računom e-pošte 50
Rad s mapama računa 51
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte 51

Multimedija 52
Fotoaparat 52
Osnovne informacije o tražilu 52
Korištenje naprednih postavki 53
Brzo snimanje fotografije 54
Nakon snimanja fotografije 54
Pregledavanje spremljenih fotografija ... 55
Video kamera 56
Osnovne informacije o tražilu 56
Korištenje naprednih postavki 57
Brzo snimanje videozapisa 57
Nakon snimanja videozapisa 58
Pregledavanje spremljenih videozapisa . 58
Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa 58
Galerija 58
Pregled slika 59
Reprodukcija videozapisa 59
Uređivanje fotografija/videozapisa 60
Brisanje slika 60
Postavljanje fotografije kao pozadine 60
Video player 60
Reprodukcija videozapisa 60
Glazba 62
Reprodukcija pjesme 62

Uslužne značajke 65
Alarm/Sat 65
Korištenje kalkulatora 65
Dodavanje događaja u kalendar 66
Snimač glasa 66
ThinkFree Viewer 68
Google+ 68
Hangouts 68
Načina rada za goste 69
Glas. pretraživa... 69
Preuzeto 70
QuickMemo 70
QSlide 72
QuickRemote 72
Radio 74
Pretraživanje stanica 74
LG SmartWorld 74
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona 74
Korištenje aplikacije LG SmartWorld 75

Web 76
Web preglednik 76
Upotreba alatne trake za web 76
Pregled web-stranica 77
Otvaranje stranice 77

Glasovno pretraživanje weba..... 77
Web oznake..... 77
Prethodne stranice..... 77
Chrome..... 78
Pregled web-stranica 78
Otvaranje stranice 78
Glasovno pretraživanje weba..... 78
Sinkronizacija s drugim uređajima..... 78
Dodavanje i prikaz web oznaka 78

Postavke..... 79
Pristup izborniku Postavke 79
Mreža..... 79
Zvuk..... 82
Zaslon 84
Standardno 86

Računalni softver (LG PC Suite) 93

Ažuriranje softvera telefona..... 96

O korisničkom priručniku..... 98
Trgovački znakovi..... 99

DODATNA OPREMA..... 100

Rješavanje problema 101

Često postavljana pitanja..... 104

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka. Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-D315 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve za izloženost radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najviša SAR vrijednost ispitana za ovaj model telefona iznosi 0,527 W/kg (10 g), a kada se nosi na tijelu 0,472 W/Kg (10 g).

- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom uređaja. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo uređaja te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.

- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0 ºC do 40 ºC, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Kako ne bi došlo do oštećenja sluha, nemojte dugo slušati vrlo glasan zvuk.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Prekomjerni zvučni tlak iz slušalica može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D315** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na **http://www.lg.com/global/declaration**

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

KAKO MOŽETE AŽURIRATI SVOJ PAMETNI TELEFON

Pristup najnovijim izdanjima programskih datoteka, novim softverskim funkcijama i poboljšanjima.

- **Ažurirajte pametni telefon bez računala. Odaberite Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera.**
- **Ažurirajte pametni telefon tako da ga povežete s računalom.** Dodatne informacije o ovoj funkciji potražite na stranici http://www.lg.com/common/index.jsp (odaberite državu i jezik).

Odlaganje starog aparata

1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.

2 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora

1 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.

2 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.

3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.

4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primati poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Aplikacije**.

2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.

3 Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim za potvrdu dodirnite **U redu**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajnost baterije prije sljedećeg punjenja možete produljiti isključivanjem značajki koje se ne moraju stalno odvijati u pozadini. Isto tako, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.

- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Standardno** > **O telefonu** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Standardno** > **O telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operacijskog sustava

⚠ **UPOZORENJE**

Ako instalirate i koristite operacijski sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

⚠ UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje funkcije zaključavanja zaslona

Postavite zaključavanje zaslona kako biste zaštitili telefon od neovlaštenog korištenja. Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Ništa**, **Povuci**, **Knock Code**, **Otključavanje prikazom lica**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**. Ako odaberete Uzorak, od vas će se zatražiti da napravite rezervni PIN kao sigurnosnu mjeru u slučaju da zaboravite kako otključati zaslon.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za zaključavanje zaslona izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste odabrali tijekom izrade uzorka za zaključavanje zaslona.

⚠ UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti postavljeni uzorak za zaključavanje zaslona. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Kada se ne možete sjetiti uzorka za zaključavanje zaslona:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Trebate se prijaviti u Google račun ili unijeti odabrani rezervni PIN.

Ako se na telefonu niste prijavili u Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

⚠ UPOZORENJE

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

1. Isključite telefon.
2. Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje** + **tipku za smanjenje glasnoće**.
3. Pustite **tipku za napajanje/zaključavanje** kada se prikaže logotip LG.
4. Ponovno pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** unutar 3 sekunde.
5. Kada se prikaže zaslon Reset podataka, pustite sve tipke.

6 Pomoću **tipki za glasnoću** istaknite **Da** i za potvrdu pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** .

7 Na telefonu će se vratiti tvorničke postavke.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

Postupak zaustavljanja aplikacija:

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Aplikacije** > **POKRENUTO**.

2 Dodirnite željenu aplikaciju te dodirnite **Prekid** kako biste je zaustavili.

7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

1 Povežite telefon s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen s telefonom.

2 Na zaslonu telefona će se prikazati popis vrsta USB veza. Dodirnite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**.

3 Na računalu odaberite opciju **Otvori uređaj za pregled datoteka**. Nakon toga možete na računalu pregledati multimedijski sadržaj i prenijeti datoteke.

4 Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu ili obrnuto.

5 Povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite opciju **USB spojen** > **Napuni bateriju**.

6 Iskopčajte USB kabel iz telefona.

8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

9. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako se zaslon smrzne ili telefon ne reagira na pokušaje unosa:

Pritisnite i držite **tipku za napajanje/zaključavanje** 8 sekundi kako biste ponovno pokrenuli telefon.

Ako svejedno ne radi, obratite se u servisni centar.

Pregled telefona

Slušalica

Senzor blizine

Objektiv prednje kamere

Tipke za glasnoću

Tipka Kuća
Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka Natrag
Povratak na prethodni zaslon.

Tipka za napajanje/ zaključavanje
Uključivanje/isključivanje telefona, ponovno pokretanje, zaključavanje/otključavanje zaslona, uključivanje i isključivanje načina rada u avionu i promjena vrste zvona.

Tipka Izbornik
Prikaz dostupnih opcija.

NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

Tipke za glasnoću

- **Na početnom zaslonu:** upravljanje glasnoćom zvona.
- **Tijekom poziva:** služi za upravljanje glasnoćom slušalice.
- **Prilikom reprodukcije zvuka/ videozapisa:** kontinuirano upravljanje glasnoćom.

Tipka za napajanje/zaključavanje

Utičnica za slušalice od 3,5 mm

IC LED

Mikrofon

Punjač/USB priključak

NAPOMENA: Pripazite da rukom ne zaklonite mikrofon prilikom poziva.

Stražnji poklopac

Utor za karticu Micro SD

Objektiv kamere

Bljeskalica

Utor za SIM karticu

Baterija

Zvučnik

Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti.

1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Noktom palca druge ruke podignite poklopac baterije kao što je prikazano na slici ispod.

2 SIM karticu umetnite u utore kao što je prikazano na slici. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

3 Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

4 Postavite poklopac ležišta baterije sa samim ležištem (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

Punjenje telefona

Priključak za punjenje/USB nalazi se na donjoj strani telefona. Jednu stranu USB kabela priključite na telefon, a drugu priključite na strujnu utičnicu.

NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Korištenje memorijske kartice

Prije vađenja SD kartice svakako je isključite u izborniku Memorija.

1 Skinite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

NAPOMENA: Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

1 Dodirnite za otvaranje popisa aplikacija.
2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > karticu **Standardno** > **Memorija**.
3 Dodirnite opciju **Isključivanje SD kartice**.
4 Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve**.
5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Knock Code

Kada je zaslon isključen, možete ga otključati dodirom odgovarajućeg područja na odgovarajući način.

Aktivacija značajke Kucanje

1 Pritisnite ▭ > ▦ > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.

2 Ovime se otvara zaslon koji će vas provesti kroz postupak odabira uzorka za otključavanje. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

SAVJET: Dvaput dodirnite kako biste uključili zaslon dok značajka Kucanje nije aktivirana.

KnockON

Zaslon možete uključiti ili isključiti jednostavnim dvostrukim dodirom.

Aktivacija značajke za uključivanje zaslona

1 Pritisnite ▭ > ▦ > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pokreti**.

2 Označite opciju **Zaslon uključen/isključen**.

Brzo dvaput dodirnite središnji dio zaslona kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon, dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilu fotoaparata) ili praznu površinu na početnom zaslonu.

NAPOMENA: Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine. Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime sprečava nehotično uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.

Izlaz i prebacivanje između aplikacija

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost, jer se otvorene aplikacije nastavljaju izvoditi i nakon otvaranja drugih aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

Prebacivanje između aplikacija

- Dodirnite i držite **Tipka Izbornik** (≡). Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija. Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti.
- Ako želite ukloniti aplikaciju s popisa, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno.

Želite li prestati koristiti/izaći iz aplikacije:

1. Na početnom zaslonu dodirnite **Tipka Izbornik** (≡) i dodirnite **Postavke sustava** > karticu **Standardno** > **Aplikacije**.
2. Dodirnite jednu od kartica pri vrhu zaslona, odaberite željenu aplikaciju i dodirnite **Prisilni prekid** (ili **Prekid**) kako biste je zaustavili.

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodir – jednim dodirom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova zaslonske tipkovnice.

Dodir i držanje – dodirnite i držite stavku na zaslonu tako da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Možete i dvaput dodirnuti kako biste povećali i smanjili sliku prilikom pregleda slike i korištenja karata.

Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite preglednik ili dok pregledavate karte/slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Početni zaslon

Za prikaz prozora početnog zaslona jednostavno pomičite prst ulijevo ili udesno. Svaki prozor možete prilagoditi prethodno učitanim aplikacijama, preuzetim aplikacijama widgetima i pozadinama.

Statusne trake

Prikaz informacija o statusu telefona, uključujući vrijeme, jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.

Widget

Widgeti su samostalne aplikacije kojima možete pristupiti putem zaslona Aplikacije, s početnog zaslona ili pak s proširenog početnog zaslona. Za razliku od prečaca, widget se prikazuje kao aplikacija na zaslonu.

Ikone aplikacije

Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti i koristiti.

Indikator lokacije

Označava koji prozor početnog zaslona gledate.

Površina za brze tipke

Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora početnog zaslona jednim dodirom.

Tipke za brzi pristup dostupne su pri dnu početnog zaslona. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirom.

NAPOMENA: Kako biste dodali ikonu, povucite je na traku s tipkama za brzi pristup i pustite je. Kako biste uklonili ikonu, povucite je izvan trake s tipkama za brzi pristup.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, preuzimanja, widgeta i pozadina. Prema svojim željama, na početni zaslon telefona možete dodati omiljene aplikacije i widgete.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon:

1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.

2 Dodirnite željenu karticu. Odaberite **Aplikacije** ili **Widgeti**.

3 Povucite ikonu željene aplikacije na željenu lokaciju i podignite prst.

Brisanje stavke s početnog zaslona:

- Dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti, a zatim je povucite na i pustite je.

SAVJET! Kako biste sa zaslona Aplikacije dodali ikonu aplikacije na početni zaslon, dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati i povucite je na željeno mjesto.

SAVJET! Korištenje mapa

U mapi možete kombinirati nekoliko ikona aplikacija kako biste se lakše organizirali. Ispustite jednu ikonu aplikacije preko druge na početnom zaslonu i stvorit će se mapa s obje ikone.

Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu

1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja. Nakon toga je ispustite na zaslonu.
Ikona uređivanja prikazat će se u gornjem desnom kutu aplikacije.

2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.

3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

Obavijesti

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. preuzimanja videozapisa.

U prozoru s obavijestima možete vidjeti prikaz trenutnog statusa telefona i obavijesti na čekanju.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Brze postavke

Pomoću brzih postavki možete jednostavno mijenjati postavke funkcija kao što je Wi-Fi, upravljati osvjetljenjem zaslona itd. Za pristup brzim postavkama otvorite prozor s obavijestima. Traka Brze postavke nalazi se pri vrhu prozora s obavijestima.

Preraspodjela stavki brzih postavki u prozoru s obavijestima

Povucite traku Brze postavke udesno i dodirnite . Dodirnite i držite ikonu pokraj stavki koje želite premjestiti i povucite je na željenu lokaciju. Dodirnite potvrdni okvir pokraj svake stavke kako biste je dodali na traku Brze postavke.

NAPOMENA: Dodirnite i držite ikonu na traci Brze postavke kako biste izravno pristupili njenom izborniku postavki.

QSlide aplikacije

Za pristup QSlide aplikacijama otvorite prozor s obavijestima. Traka QSlide aplikacije nalazi se pri vrhu prozora s obavijestima. Stavke QSlide aplikacija navedene su u nastavku. **Video player**, **Web preglednik**, **Telefon**, **Poruke**, **Kalendar**, **E-pošta**, **Bilješka**, **Upravljanje datotekam**, **Kalkulator.**

Preraspodjela stavki QSlide aplikacija u prozoru s obavijestima

Prstom povucite ulijevo po traci QSlide aplikacije i zatim dodirnite . Dodirnite i držite ikonu pokraj stavki koje želite premjestiti i povucite je na željenu lokaciju. Dodirnite potvrdni okvir pokraj svake stavke kako biste je dodali na traku QSlide aplikacije.

Ikone obavijesti na statusnoj traci

Ikone obavijesti prikazuju se na statusnoj traci pri vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.

U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	Nema signala.		Baterija je puna
	Način rada u avionu		Baterija se puni
	Priključeno na Wi-Fi mrežu		Preuzimanje podataka
	Slušalice s kabelom		Prijenos podataka
	Poziv u tijeku		Prikupljanje GPS podataka
	Primanje podataka o lokaciji s GPS-a		Propušten poziv
	Podaci se sinkroniziraju		Bluetooth je uključen
	Nova Gmail poruka		Upozorenja sustava
	Nova poruka s Hangoutsa		Alarm je postavljen
	Nova tekstualna/multimedijska poruka		Nova poruka govorne pošte

Ikona	Opis
	Pjesma se reproducira
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela

Ikona	Opis
	Zvonjava je utišana
	Ušteda energije je uključena

NAPOMENA: Lokacije ikona na statusnoj traci mogu se razlikovati ovisno o korištenim funkcijama, značajkama i aplikacijama.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

?123 abc Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

Dodirnite za pristup postavkama LG tipkovnice.

Dodirnite za unos razmaka.

Dodirnite za stvaranje novog retka u polju poruke.

Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos posebnih znakova

Zaslonska tipkovnica omogućuje vam unos posebnih znakova (npr., "č,ć,š,đ,ž").

Za unos slova "ć", primjerice, dodirnite i držite tipku "c". Nakon što se pojavi željeni znak, kliznite prstom preko njega kako biste ga odabrali.

NAPOMENA: Znak u gornjem desnom kutu tipke naznačuje da su na toj tipki dostupni dodatni znakovi.

Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili zaslon s aplikacijama.

2 Dodirnite **Postavke** > karticu **Standardno** > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun** > **Google** > **Novi** kako biste pokrenuli čarobnjak za postavljanje usluge Gmail.

3 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili tipkovnicu i unesite svoje ime i korisničko ime za Google račun. Tijekom unosa teksta na sljedeće tekstno polje možete prijeći tako da na tipkovnici dodirnete **Dalje**.

4 Nakon što unesete svoje ime i korisničko ime, dodirnite . Telefon će tada stupiti u kontakt s poslužiteljima usluge Google i provjeriti dostupnost korisničkog imena.

5 Unesite lozinku i zatim je ponovno unesite. Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

1 Na zaslonu za postavljanje Google računa dodirnite **Postojeći** i unesite adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite .

2 Nakon prijave možete koristiti Gmail i sve prednosti usluge Google

3 Nakon što ste postavili Google račun na telefonu, on će se automatski sinkronizirati s vašim Google računom na webu (ovisno o tome koje ste opcije sinkronizacije postavili).

Nakon prijave na telefonu možete koristiti usluge Gmail i Play Store, sigurnosno kopirati postavke na poslužitelje usluge Google te koristiti prednosti ostalih usluga Google.

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste isključili Wi-Fi, davatelj mobilnih usluga može vam naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Wi-Fi**.

2 Dodirnite prekidač kako biste uključili Wi-Fi i pokrenuli traženje dostupnih Wi-Fi mreža.

- Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.

3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.

- Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).

4 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth omogućuje dijeljenje podataka s ostalim uređajima s funkcijom Bluetooth i povezivanje Bluetooth slušalica.

NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Prije povezivanja s drugim uređajem, s njim morate upariti telefon.

1. Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Bluetooth**.
2. Dodirnite prekidač kako biste uključili Bluetooth.
3. Dodirnite potvrdni okvir pokraj naziva telefona kako bi vaš telefon postao vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.
4. Prikazat će se popis dostupnih uređaja. S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.
5. Ovisno o vrsti uređaja možda ćete morati unijeti podudarajuće šifre, potvrditi podudarajuće šifre ili će se uređaji automatski upariti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, događaj iz kalendara ili multimedijsku datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili aplikacije **Preuzeto** .

2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Mreža** > **Bluetooth**.

2 Dodirnite prekidač kako biste uključili Bluetooth.

3 Dodirnite potvrdni okvir pokraj naziva telefona kako bi vaš telefon postao vidljiv ostalim Bluetooth uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite **Tipka Izbornik** > **Prekid u vidljivosti**.

4 Dodirnite **Prihvati** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct automatski pretražuje Wi-Fi Direct uređaje u blizini i prikazuje ih na popisu prema redoslijedu pronalaska. Nakon toga moći ćete odabrati određeni uređaj s kojim želite dijeliti multimedijske sadržaje pomoću aplikacije SmartShare.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom različitih USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

1 Povežite telefon s računalom pomoću USB kabela koji je isporučen uz telefon.

2 Na zaslonu telefona će se prikazati popis vrsta USB veze. Možete i otvoriti **Postavke sustava** > karticu **Standardno** > **PC veza** > **Odaberite način USB spajanja** > **Sinkronizacija medija (MTP)**.

3 Sada možete na računalu pregledati multimedijski sadržaj i prenijeti datoteke.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.

1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.

2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.

3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.

4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).

5 Odaberite i odvucite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.

6 Pokrenite sinkronizaciju.

- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.

Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Upućivanje poziva

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili tipkovnicu za biranje.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice za biranje. Kako biste izbrisali znamenku, dodirnite .
3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
4 Kako biste prekinuli poziv, dodirnite .

SAVJET! Za unos znaka "+" za međunarodne pozive dodirnite i držite 0 + .

Pozivanje kontakata iz imenika

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili popis kontakata.
2 Krećite se po popisu kontakata ili dodirnite okvir **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta. Možete se i kretati trakom s abecedom uz desnu stranu zaslona.
3 Na popisu dodirnite pokraj željenog kontakta za upućivanje poziva.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada je zaslon zaključan/otključan

- Povucite ikonu u bilo kojem smjeru kako biste odgovorili na dolazni poziv.
- Povucite ikonu u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

SAVJET! Odbaci s porukom

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

1 Tijekom prvog poziva dodirnite **Tipka Izbornik**, dodirnite **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete ili možete pretraživati kontakte tako da dodirnete i odaberete broj koji želite nazvati.

2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .

3 Početni poziv stavlja se na čekanje.

4 Dodirnite ikonu ako želite pokrenuti konferencijski poziv.

5 Kako biste prekinuli aktivne pozive, dodirnite .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite i odaberite karticu **Prethodno**. Prikaz cjelovitog popisa svih upućenih, primljenih i propuštenih poziva.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite **Tipka Izbornik**, zatim dodirnite **Izbriši sve** kako biste izbrisali sve snimljene stavke ili dodirnite **Izbriši** kako biste izbrisali pojedinačne stavke.

Pozivi

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

1 Na početnom zaslonu dodirnite .

2 Dodirnite **Tipka Izbornik** .

3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili popis kontakata.

2 Dodirnite okvir **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta. Možete se i kretati trakom s abecedom uz desnu stranu zaslona.

Dodavanje novog kontakta

1 Na početnom zaslonu dodirnite i unesite broj novog kontakta.

2 Dodirnite > **Novi kontakt**.

3 Ako kontaktu želite dodati sliku, dodirnite . Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.

4 Dodirnite pri vrhu zaslona i odaberite račun u koji želite spremiti kontakt.

5 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.

6 Dodirnite **Spremi**.

Favoriti

Možete svrstati često pozivane brojeve kao omiljene.

Dodavanje kontakta u favoriti kontakte

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili popis kontakata.

2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.

3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa favoriti kontakata

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili popis kontakata.
2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu i odaberite kontakt.
3 Dodirnite žutu zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će se ukloniti iz favorita.

Stvaranje grupe

1 Na početnom zaslonu dodirnite kako biste otvorili popis kontakata.
2 Dodirnite karticu **Grupe**, a zatim dodirnite **Tipka Izbornik** > **Nova grupa**.
3 Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Poruke

Vaš telefon kombinira SMS I MMS poruke u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

NAPOMENA: Za LG poruke odaberite zadanu aplikaciju za SMS. Ako to ne učinite, neke funkcije poruka bit će ograničene.

Slanje poruke

1 Dodirnite na početnom zaslonu i dodirnite za sastavljanje nove poruke.

2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

3 Dodirnite tekstno polje i počnite sastavljati poruku.

4 Dodirnite **Tipka Izbornik** za pristup opcijama poruka.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu kako biste priložili datoteku koju želite dijeliti.

5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**.

6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

⚠ **UPOZORENJE**

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Način prikaza

Nepročitane poruke nalaze se pri vrhu. Ostale poruke razmijenjene s drugim korisnikom prikazuju se kronološki u nitima kako biste imali praktičan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Otvorite aplikaciju **Poruke** i dodirnite **Tipka Izbornik** (≡) > **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju E-pošta otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazuje sadržaj u mapi Pristigla pošta. Ako ste dodali više od jednog računa, možete se kretati između računa.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Otvorite aplikaciju **E-pošta** i dodirnite **Tipka Izbornik** ☰ > **Postavke** > **Dodaj račun**.

Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Otvorite aplikaciju **E-pošta** i dodirnite **Tipka Izbornik** ☰ > **Postavke**. Zatim dodirnite **Opće postavke** kako biste konfigurirali postavke za sve račune ili dodirnite pojedinačni račun kako biste konfigurirali postavke samo za taj određeni račun.

Brisanje računa e-pošte:

- Otvorite aplikaciju **E-pošta** i dodirnite **Tipka Izbornik** ☰ > **Postavke** > **Tipka Izbornik** ☰ > **Brisanje računa** > dodirnite račun > **Obriši** > **Da**.

Rad s mapama računa

Otvorite aplikaciju **E-pošta** i dodirnite **Tipka Izbornik** ☰ > **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

1. U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
2. Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
3. Dodirnite polje **Cc/Bcc** kako biste kopirali primatelje. Dodirnite kako biste priložili datoteke po potrebi.
4. Dodirnite polje poruke i unesite poruku.
5. Dodirnite kako biste poslali poruku e-pošte.
   Ako niste povezani na mrežu, već primjerice radite u načinu rada u zrakoplovu, poruke koje šaljete spremit će se u mapu Odlazne do ponovnog povezivanja s mrežom. Ako se u njemu nalaze neposlane poruke, Izlazni spremnik prikazat će se na zaslonu Računi.

SAVJET! Kada u mapu Pristigla pošta stigne nova poruka e-pošte, dobit ćete obavijest zvukom ili vibracijom (ovisno o postavkama zvuka ili vibracije).

Fotoaparat

Želite li otvoriti aplikaciju Fotoaparat, dodirnite **Fotoaparat** na početnom zaslonu.

Osnovne informacije o tražilu

1. **Bljeskalica** – dodirnite kako biste bljeskalicu **Uključeno, Isključeno** ili je postavili na **Automatski.**
2. **Promijeni fotoaparat** – prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
3. **Način okidanja** – omogućuje odabir načina okidanja: **Normalno, Dinamički ton (HDR), Panorama, Kontinuirano slikanje, Snimak u trenutku** i **Sport.**
4. **Postavke** – dodirnite ovu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Pročitajte odjeljak **Korištenje naprednih postavki** na sljedećoj stranici.
5. **Prebacivanje načina rada** – dodirnite i povucite ovu ikonu prema dolje kako biste prešli u način rada za videozapise.
6. **Spremi stranicu** – dodirnite kako biste snimili fotografiju.
7. **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite ⚙ kako biste otvorili napredne opcije. Postavke fotoaparata možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira opcije dodirnite **Tipka Natrag** ⇦.

	Time se omogućuje snimanje fotografija glasovnom naredbom. Izgovorite **Cheese**, **Smile**, **Whisky**, **Kimchi** ili **LG** kako biste snimili fotografiju.
	Time se definira i kontrolira količina sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku.
	Dodirnite kako biste odabrali način fokusiranja.
W3M	Možete odabrati veličinu slike.
	ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora fotoaparata. Što je ISO vrijednost veća, fotoaparat će biti osjetljiviji. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica.
AWB	Poboljšavanje nivoa bijele boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Primjena efekata boje na fotografijama.
	Postavljanje odgode nakon pritiska na gumb za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
	Uključite za korištenje usluga koje se temelje na lokaciji telefona. Snimajte fotografije gdjegod da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.
	Odabir zvuka okidača.

	Odaberite radnju do koje će doći prilikom pritiska na tipke za glasnoću. Odaberite **Spremi stranicu** ili **Zumiranje**.
	Odaberite mjesto na koje želite spremiti fotografije.
	Dodirnite ako želite znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje kratke upute pomoći.
	Vraćanje svih postavki fotoaparata na zadane vrijednosti.

SAVJET!

- Kada zatvorite fotoaparat, neke postavke vratit će se na zadane vrijednosti, među ostalima i nivo bijele boje, efekt boje, brojač i tip scene. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.
- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

Brzo snimanje fotografije

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.

2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.

3 Dodirnite za snimanje fotografije.

Nakon snimanja fotografije

Dodirnite pregled slike pri dnu zaslona kako biste vidjeli zadnju snimljenu fotografiju. Odaberite prikaz fotografije s opcijom Galerija.

	Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.
	Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.

	Dodirnite za brisanje fotografije.

SAVJET! Ako na računu imate postavljen račun društvene mreže, možete podijeliti svoju fotografiju sa zajednicom te društvene mreže.

NAPOMENA: Preuzimate li MMS poruke u roamingu, ta vam se usluga može dodatno naplatiti.

Za otvaranje sljedećih naprednih opcija dodirnite **Tipka Izbornik** ☰.

Postavi sliku kao – dodirnite ako fotografiju želite koristiti kao **Kontakt fotografija**, **Početni zaslon**, **Pozadina zaslona zaključavanja** ili **Pozadinska slika**.

Premjesti – dodirnite kako biste fotografiju premjestili u drugi album.

Kopiraj – dodirnite za kopiranje odabrane fotografije i njeno spremanje u drugi album.

Kopiranje u Clip Tray – dodirnite za kopiranje fotografije i njeno spremanje u Clip Tray.

Novi naziv – dodirnite za uređivanje naziva odabrane fotografije.

Zakreni ulijevo / udesno – dodirnite kako biste fotografiju zakrenuli ulijevo ili udesno.

Izreži – dodirnite kako biste obrezali fotografiju.

Uredi – dodirnite kako biste uredili fotografiju.

Dijaprojekcija – prikaz dijaprojekcije sa svim fotografijama.

Dodaj lokaciju – dodavanje informacija o lokaciji u fotografiju.

Detalji – prikaz informacija o fotografiji.

Pregledavanje spremljenih fotografija

Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada za fotografiranje. Samo dodirnite pregled slike pri dnu zaslona i prikazat će se Galerija.

- Za pregled više fotografija pomičite se lijevo ili desno.
- Dvaput dodirnite zaslon za povećanje ili smanjenje slike ili postavite dva prsta i razdvojite ih (za smanjivanje prste približavajte).

Video kamera

Kako biste otvorili videokameru, dodirnite **Fotoaparat** na početnom zaslonu, a zatim dodirnite za prijelaz u način rada za snimanje videozapisa.

Osnovne informacije o tražilu

1. **Bljeskalica** – dodirnite kako biste bljeskalicu **Uključeno, Isključeno** ili je postavili na **Automatski.**
2. **Promijeni fotoaparat** – omogućava prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
3. **Način snimanja** – omogućuje prelazak na način rada **Normalno** ili **"Live" efekti**.
4. **Postavke** – dodirnite ovu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Pročitajte odjeljak **Korištenje naprednih postavki** na sljedećoj stranici.
5. **Način rada za fotografiranje** – dodirnite ovu ikonu i pomaknite je prema gore za prelazak na način rada za fotografiranje.
6. **Snimi** – dodirnite kako biste započeli snimanje videozapisa.
7. **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednjeg snimljenog videozapisa. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih videozapisa u načinu rada za snimanje videozapisa.

NAPOMENA: Kada snimate videozapis, postavite dva prsta na zaslon i privucite ih jedan drugom kako biste koristili funkciju zumiranja.

Korištenje naprednih postavki

U tražilu dodirnite ⚙ kako biste otvorili napredne opcije. Nakon odabira opcije dodirnite **Tipka Natrag** ⇦.

HD	Dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa koji želite snimiti (u pikselima).
	Time se definira i kontrolira količina sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis.
AWB	Poboljšavanje nivoa bijele boje u različitim svjetlosnim uvjetima.
	Odabir efekta boje koji želite koristiti za svoj videozapis.
	Tu opciju aktivirajte kako biste koristili usluge koje se temelje na lokaciji telefona radi geo-označavanja. **NAPOMENA:** Ta je funkcija dostupna samo kada je aktivna funkcija GPS.
	Odaberite djelovanje do kojeg će doći prilikom pritiska na tipke za glasnoću. Odaberite **Snimi** ili **Zumiranje**.
	Odaberite mjesto na koje želite spremiti videozapise.
?	Dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Ova ikona prikazuje kratke upute pomoći.
	Vraćanje svih postavki videokamere na zadane vrijednosti.

Brzo snimanje videozapisa

1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat** i dodirnite gumb **Snimanje videozapisa** .

2 Na zaslonu će se prikazati tražilo videokamere.

3 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.

4 Za početak snimanja jednom dodirnite .

5 Prikazat će se mjerač vremena koji prikazuje duljinu videozapisa.

6 Za zaustavljanje snimanja dodirnite ■.

Nakon snimanja videozapisa

Dodirnite pregled fotografije pri dnu kako biste vidjeli zadnji snimljeni videozapis.

	Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
	Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje videozapisa.

Pregledavanje spremljenih videozapisa

1 U tražilu dodirnite pregled slike pri dnu zaslona.

2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.

3 Dodirnite videozapis kako bi se automatski počeo reproducirati.

Podešavanje jačine zvuka tijekom gledanja videozapisa

Za prilagođavanje jakosti zvuka videozapisa tijekom reprodukcije, koristite tipke za jakost zvuka na lijevoj strani telefona.

Galerija

Multimedijske datoteke možete pohranjivati u internoj ili vanjskoj memoriji radi lakšeg pristupa svim multimedijskim datotekama. Pomoću ove aplikacije možete pregledavati multimedijske datoteke kao što su slike i videozapisi.

- Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Galerija** .

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

Pregled slika

Otvorite opciju Galerija kako bi se prikazali dostupni albumi. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimite li zaslon, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:

- Dvaput dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvaput za povratak.

Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuje se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite .

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

Uređivanje fotografija/videozapisa

Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa dodirnite **Tipka Izbornik** i koristite napredne opcije uređivanja.

Brisanje slika

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U albumu dodirnite i odaberite fotografije/videozapise tako da ih dodirnete, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije/videozapisa dodirnite .

Postavljanje fotografije kao pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite **Tipka Izbornik** i odaberite **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili kao pozadinu početnog zaslona ili zaključanog zaslona.

Video player

U telefon je ugrađen video player koji vam omogućava reprodukciju omiljenih videozapisa.

Reprodukcija videozapisa

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Video player** .

2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

1	/	Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.
2		Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
3		Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
4		Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
5	/ /	Dodirnite za promjenu formata prikaza videozapisa.
6		Dodirnite za snimanje fotografije tijekom reprodukcije videozapisa.
7	/	Dodirnite kako biste zaključali/otključali zaslon videozapisa.
8		Dodirnite za korištenje funkcije QSlide.

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani telefona.

Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli, Izbriši, Rezanje** i **Detalji**.

NAPOMENA: Tijekom gledanja videozapisa povucite lijevu stranu zaslona prema gore ili dolje kako biste podesili svjetlinu. Povucite desnu stranu zaslona prema gore ili dolje kako biste podesili glasnoću.

Glazba

Vaš telefon ima glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Glazba** .

Reprodukcija pjesme

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Glazba** .

2 Dodirnite karticu **Pjesme**.

3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

❶	Dodirnite kako biste pronašli pjesmu na servisu YouTube.
❷	Dodirnite za otvaranje trenutnog popisa pjesama.
❸	Dodirnite kako biste pjesmu dodali na omiljeni popis pjesama.
❹	Dodirnite za nasumičnu reprodukciju.
❺	Dodirnite za ponavljanje.
❻	Dodirnite za upravljanje glasnoćom glazbe.
❼	Dodirnite za povratak na početak pjesme. Dvaput dodirnite za povratak na prethodnu pjesmu. Dodirnite i držite za premotavanje unatrag u koracima od 3 sekunde.
❽	/ Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije.
❾	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu ili na popisu pjesama. Dodirnite i držite za premotavanje unaprijed u koracima od 3 sekunde.
❿	Dodirnite za otvaranje biblioteke.

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu za pristup sljedećim opcijama: **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Izbriši**, **Pojedinosti** i **Traži**.

NAPOMENA:

Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.

- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.
- Autorska prava na glazbene datoteke su možda zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima za zaštitu autorskih prava. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe.
  U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Alarm/Sat

Postavljanje alarma

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Alarm/Sat** > .

2 Postavite željeno vrijeme alarma.

3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**.

4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili alarm.

NAPOMENA: Kako biste promijenili postavke alarma, dodirnite **Tipka Izbornik** na zaslonu Alarmi i odaberite **Postavke**.

Postavljanje svjetskog sata

Kartica Svjetski sat omogućuje postavljanje popisa gradova radi jednostavnog prikaza trenutnog vremena u ostalim vremenskim zonama.

1 Otvorite aplikaciju **Alarm/Sat**, a zatim odaberite karticu **Svjetski sat** .

2 Dodirnite ikonu **Novi grad** (pri dnu zaslona), pogledajte dostupne gradove, a zatim dodirnite onaj koji želite.

Korištenje kalkulatora

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Kalkulator** .

2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.

3 Za jednostavne izračune dodirnite funkciju koju želite izvršiti (+ , − , × ili ÷), a zatim = .

NAPOMENA: Za složenije izračune dodirnite **Tipka Izbornik** ≡, odaberite **Znanstveni kalkulator**, a zatim odaberite željenu funkciju.

NAPOMENA: Kako biste pregledali prethodne izračune, dodirnite **Tipka Izbornik** ≡, a zatim odaberite **Povijest izračuna**.

Dodavanje događaja u kalendar

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Kalendar** .

2 Dodirnite svibnja 2014. i odaberite **Dan**, **Tjedan**, **Mjesec**, **Godina** ili **Raspored** kako biste promijenili prikaz mjeseca.

3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .

4 Dodirnite polje **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.

5 Dodirnite polje **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.

6 Ako želite događaju dodati bilješku, dodirnite polje **Opis** i unesite pojedinosti.

7 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.

8 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar.

Snimač glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Snimač glasa** .

2 Za početak snimanja dodirnite .

3 Dodirnite za prekid snimanja.

4 Dodirnite za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite za pristup popisu snimljenih zapisa. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

1 Kad završite snimanje možete poslati zvučni zapis dodirom na .

2 Odaberite jedan od dostupnih načina dijeljenja.

Ikona načina snimanja
Dodirnite za promjenu načina snimanja.

Snimanje
Dodirnite za početak snimanja glasovnog podsjetnika.

Popis
Dodirnite za prikaz popisa snimljenih zapisa.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućuje praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući datoteke programa Word, Excel i PowerPoint.

- Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** > **ThinkFree Viewer**.

Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke ThinkFree Viewer, objekti i raspored ostaju isti kao u izvornicima.

Google+

Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Google+** .

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Hangouts

Aplikacija **Hangouts** omogućuje tekstni razgovor s prijateljima u stvarnom vremenu.

Otvaranje aplikacije Hangouts

- Na početnom zaslonu dodirnite **Tipka Aplikacije** > **Hangouts** .

Odjava iz aplikacije Hangouts

- Na popisu razgovora dodirnite **Tipka Izbornik** > **Postavke** > **Odabir Google računa** > **Odjava**.

Razgovor s prijateljima

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Tipka Aplikacije** > **Hangouts** .

2 Dodirnite kako biste vidjeli popis kontakata. Obuhvaća sve Google račune koje ste dodali.

3 Dodirnite prijatelje s kojima želite razgovarati, a zatim unesite poruku.

4 Dodirnite **Šalji** .

Načina rada za goste

Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način rada za goste. Ako telefon posudite nekome, možete ograničiti broj aplikacija koje će se prikazivati.

Unaprijed postavite Način rada za goste i prilagodite opcije.

NAPOMENA: Prije upotrebe Načina rada za goste, potrebno je odabrati uzorak za zaključavanje.

1 Dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Načina rada za goste**.

2 Dodirnite ikonu načina rada za goste kako biste onemogućili taj način rada.

Glas. pretraživa...

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Glas. pretraživa...** .

2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Govorite**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzeto

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Preuzeto** .

QuickMemo

Funkcija QuickMemo omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona. QuickMemo možete koristiti kako biste tijekom poziva jednostavno i učinkovito izradili bilješku sa spremljenom slikom ili na trenutnom zaslonu telefona.

1 Značajci **QuickMemo** pristupite tako da na zaslonu koji želite snimiti držite pritisnutima obje tipke za glasnoću u trajanju od jedne sekunde.

ILI

ILI

Povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite na traci Brze postavke.

2 Stvorite podsjetnik pomoću opcija alatne trake.

3 Dodirnite izbornik Uređivanje kako biste spremili podsjetnik u album QuickMemo u opciji Galerija.

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Upotreba opcija QuickMemo

Sljedeće su opcije dostupne prilikom korištenja funkcije QuickMemo.

	Omogućivanje odabira pozadine.
	Poništavanje i ponavljanje prethodnih akcija.
	Odabir vrste olovke, boje olovke i alata za obrezivanje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Dodirnite kako biste svoj podsjetnik poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Spremanje bilješke u značajku **Galerija**.

Pregled spremljene QuickMemo stavke

Otvorite opciju **Galerija**, a zatim odaberite album **QuickMemo**.

QSlide

Funkcija QSlide omogućuje preklapanje prozora na zaslonu telefona za jednostavno istovremeno izvršavanje više zadataka.

1 Tijekom upotrebe aplikacije koja podržava QSlide dodirnite kako biste pristupili funkciji QSlide.

ILI

Otvorite prozor s obavijestima i dodirnite aplikaciju iz odjeljka QSlide aplikacije.

2 Razinu prozirnosti preklapanja možete podesiti pomoću klizača .

3 Možete uputiti poziv ili odabrati druge opcije telefona.

4 Dodirnite kako biste zatvorili funkciju QSlide.

– Povucite donji desni kut zaslona kako biste povećali ili smanjili prozor.

– Povucite traku s naslovom kako biste premjestili prozor na zaslonu.

NAPOMENA: Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

QuickRemote

QuickRemote pretvara telefon u univerzalni daljinski upravljač za kućni televizor, DVD i Blu-ray reproduktor.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** > **QuickRemote** > .

ILI

Dodirnite statusnu traku i povucite je prema dolje te dodirnite > **DODAJTE DALJINSKI**.

2 Odaberite vrstu i proizvođača uređaja te slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali uređaj.

SAVJET! Za brzu aktivaciju značajke QuickRemote dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite ⏻ na traci Brze postavke.

Dodirnite **Izbornik** ☰ i odaberite **Postavke čarobnog daljinskog upravljača**, **Uredi naziv daljinskog, Pomaknite daljinski, Izbrišite daljinski, Uredite sobu, Postavke** ili **Pomoć**.

NAPOMENA: QuickRemote sadrži signale standardnog daljinskog upravljača i infracrvene (IC) signale kako bi funkcionirao na isti način. Stoga prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

Radio

Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu. Za slušanje radija na početnom zaslon dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Radio** .

Pretraživanje stanica

Radio stanice možete pronaći ručno ili automatski.

1 Otvorite aplikaciju FM radio, a zatim dodirnite > **Traži**.

2 Želite li zaustaviti traženje, tijekom automatskog traženja dodirnite **Izlaz**. Pri zaustavljanju skeniranja spremaju se samo već skenirani kanali.

LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – igre, aplikacije, pozadine i melodije zvona – omogućavajući korisnicima LG telefona užitak u bogatijim iskustvima “mobilnog načina života”.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

1 Pritisnite > > **Aplikacije** > dodirnite kako biste otvorili **LG SmartWorld**.

2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.

3 Preuzmite željeni sadržaj.

NAPOMENA: Što ako nema ikone ?

1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.
2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone .

Korištenje aplikacije LG SmartWorld

- Možete sudjelovati u LG SmartWorld promocijama koje se događaju svaki mjesec.

	Pretraživanje sadržaja.
	Pretraživanje sadržaja prema kategoriji (npr. Games (Igre), Education (Edukativno), Entertainment (Zabava) itd.).

- Putem tipke za **Izbornik** možete brzo pronaći ono što tražite.

  Postavke – postavljanje profila i prikaza.

  Prijava – postavljanje ID-a i lozinke.
- Isprobajte i ostale korisne funkcije. (Zaslon Content Detail (Pojedinosti sadržaja))

NAPOMENA: LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

Web preglednik

Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Internet donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Web preglednik** .

Upotreba alatne trake za web

Dodirnite i zadržite alatnu traku za web i prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o radnji suprotnoj od **Tipka Natrag** koja vas vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i na tipkovnici dodirnite Idi.

Otvaranje stranice

Kako biste otvorili novu stranicu, dodirnite > .

Ako želite prijeći na otvorenu stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Web oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite **Tipka Izbornik** > **Dodaj u web oznake** > **U redu**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite i odaberite stranicu.

Prethodne stranice

Kako biste otvorili web-stranicu s popisa nedavno posjećenih web-stranica, dodirnite > karticu **Prethodne stranice**. Za brisanje prethodnih stavki dodirnite **Tipka Izbornik** > **Očisti cijelu povijest**.

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Chrome** .

Pregled web-stranica

Dodirnite polje adrese, unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje, a zatim na tipkovnici dodirnite Idi.

Otvaranje stranice

Ako želite otvoriti novu stranicu, dodirnite > **+ Nova kart.**.

Ako želite prijeći na otvorenu stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite , izgovorite ključnu riječ i odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti s drugih uređaja ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **Tipka Izbornik** > **Ostali uređaji**. Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Dodavanje i prikaz web oznaka

Za dodavanje web oznaka dodirnite **Tipka Izbornik** > .

Za otvaranje označene web-stranice dodirnite **Tipka Izbornik** > **Oznake**, a zatim odaberite željenu stranicu.

Pristup izborniku Postavke

1 Na početnom zaslonu dodirnite > karticu **Aplikacije** (ako je potrebno) > **Postavke** .

ILI

Na početnom zaslonu dodirnite **Tipka Izbornik** > **Postavke sustava**.

2 Odaberite kategoriju postavki i konfigurirajte željene postavke.

Mreža

BEŽIČNE MREŽE

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filterom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći na sljedećem korisničkom sučelju: Otvorite Wi-Fi postavke i dodirnite **Tipka Izbornik** > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje i isključivanje bežične značajke Bluetooth.

< Mobilni podaci >

Prikaz podatkovnog prometa i omogućivanje postavljanja ograničenja podatkovnog prometa.

< Pozivi >

Govorna pošta – omogućava odabir usluge govorne pošte davatelja usluga.

ODLAZNI POZIV

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

DOLAZNI POZIV

Skočni okvir dolaznog poziva – ako odaberete ovu funkciju, skočna obavijest za dolazni glasovni poziv prikazivat će se tijekom korištenja aplikacije.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Odbacite pozive od**.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Početni gumb ne može se javiti na poziv – omogućuje javljanje na poziv pritiskom na početni gumb.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Auto.odgovor – omogućivanje/onemogućivanje automatskog odgovora pomoću kompleta handsfree.

POZIV U TIJEKU

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

ZAVRŠI POZIV

Spremi nepoznate brojeve – dodavanje nepoznatih brojeva na popis kontakata po završetku poziva.

Gornja tipka prekida poziv – označite kako biste govorni poziv mogli prekinuti pritiskom na tipku za napajanje/zaključavanje.

OSTALO

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv, Birani brojevi, Primljeni pozivi i Svi pozivi.

Dodatne postavke poziva – omogućivanje promjene sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

POVEZIVANJE

< Dijeli i spoji >

DIJELJENJE PODATAKA/MEDIJA

NFC – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC: Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

NAPOMENA: Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

Korištenje aplikacije NFC: Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

Android Beam – označite za uključivanje značajke Android Beam. Omogućite dijeljenje slika ili glazbe prislanjanjem uređaja jedan uz drugi.

< Tethering & Mreža >

TETHERING

Wi-Fi hotspot – omogućava dijeljenje mobilne mreže putem značajke Wi-Fi uz mogućnost konfiguracije postavki za prijenosni Wi-Fi hotspot.

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

Pomoć – dodirnite za prikaz informacija pomoći o Wi-Fi hotspotu i Bluetooh tetheringu.

MREŽA

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

Zadana SMS aplikacija – omogućivanje odabira zadane aplikacije za poruke.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Zvuk

PROFIL ZVONA

< Profil zvona >

postavljanje profila zvona na **Zvuk**, **Samo vibracija** ili **Nečujno**.

< Glasnoća >

upravljanje glasnoćom za opcije **Zvono**, **Obavijesti**, **Dodir i sustav** te **Glazba**, **video**, **igre i ostalo**.

< Mod bez zvuka >

postavljanje rasporeda radi konfiguriranja profila zvuka na nečujno. Time se isključuju svi zvukovi osim alarma i multimedijskih sadržaja te omogućuje zvuk zvona za ponovljene pozive ili pozive od određenih kontakata.

MELODIJE & VIBRACIJA

< Zvuk zvona telefona >

postavljanje tona za dolazne pozive.

< Zvuk zvona s vibracijom >

vibracija za pozive.

< Vibracija dolaznog poziva >

postavljanje vibracije za dolazne pozive.

SUSTAV

< Glasovne obavijesti >

automatsko obavještavanje o dolaznom pozivu i poruci događaja.

< Zvukovi obavijesti >

postavljanje zvona za obavijesti.

< Dodir i sustav >

postavljanje dodira i sustava za opcije **Tonovi tipkovnice za biranje**, **Zvukovi dodira**, **Zvuk zaključavanja zaslona** i **Vibrira na dodir**.

Zaslon

POČETNI I ZAKLJUČANI ZASLON

< Početni zaslon >

Odaberi home – postavljanje stila početnog zaslona. Odaberite **EasyHome** i uživajte u funkcijama klasičnih mobitela.

ZASLON

Tema – postavljanje teme na zaslonu uređaja.

Pozadina – postavljanje pozadine na početnom zaslonu. Odaberite **Galerija**, **Animirane pozadine**, **Fotografije** ili **Galerija pozadina**.

Efekt zaslona – postavljanje efekta koji prilikom povlačenja prstom mijenja zaslone. Odaberite **Osnovno**, **Breeze**, **Harmonika**, **Panorama**, **Vrtuljak**, **Sloj** ili **Domino**.

Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu – označite za kontinuirano pomicanje početnih zaslona, uslijed čega se nećete morati vraćati u suprotnom smjeru nakon što dođete do kraja.

Samo uspravni prikaz – označite kako biste postavili da se početni zaslon uvijek prikazuje u uspravnom prikazu.

PODACI

Arhiva i obnavljanje radne površine – arhiviranje i obnavljanje konfiguracija aplikacija, widgeta i tema.

SAVJETI

Pomoć – prikaz korisnih savjeta za početni zaslon.

< Zaključani zaslon >

SIGURNOST ZASLONA

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Odaberite **Ništa**, **Povuci**, **Knock Code**, **Otključavanje prikazom lica**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Efekt zaslona – postavljanje opcija za efekt zaslona. Odaberite Valovi s lišćem, Kapljica rose, Bijela rupa, Čestica ili Kristal.

Pozadina – odabir pozadine za zaključani zaslon iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

Prečaci – prilagodba prečaca na zaključanom zaslonu.

Kontaktni podaci izgubljenog telefona – prikaz podataka o vlasniku na zaključanom zaslonu u slučaju gubitka telefona.

ODGODA ZAKLJUČAVANJA

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do zaključavanja nakon isteka zaslona.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – postavljanje zaključavanja zaslona nakon pritiska gumba za napajanje/zaključavanje.

ZASLON

< Osvjetljenje >

prilagodba osvjetljenja zaslona. Označite **Noćno** osvjetljenje kako biste osvjetljenje automatski postavili na 0% između ponoći i 6 ujutro.

< Vrijeme gašenja zaslona >

postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja zaslona.

< Efekt isključenog zaslona >

postavljanje efekta isključenog zaslona kada je zaslon isključen.

< Orijentacija >

automatska promjena orijentacije uslijed zakretanja telefona.

< Sanjarenje >

odabir čuvara zaslona koji se prikazuje dok je telefon u stanju mirovanja u baznoj stanici i/ili se puni.

FONT

< Vrsta slova >

promjena vrste fonta.

< Veličina fonta >

promjena veličine prikaza fonta.

PAMETNI UKLJUČEN

< Pametni zaslon >

Označite kako bi zaslon i dalje ostao uključen kada telefon prepozna vaše lice.

< Smart video >

Označite kako bi se videozapis zaustavio kad telefon ne prepozna vaše lice.

Standardno

UREĐAJ

< Pokreti >

KNOCKON

Zaslon uključen/isključen – označite kako biste omogućili uključivanje/isključivanje zaslona putem značajke KNOCKON. Za aktivaciju značajke brzo dvaput dodirnite središnji dio zaslona. Za isključivanje zaslona dvaput dodirnite statusnu traku, prazno područje početnog zaslona ili zaključani zaslon. Za postizanje najboljih rezultata nemojte pomicati telefon prilikom upotrebe značajke KNOCKON.

JAVLJANJE NA DOLAZNI POZIV

Dolazni poziv na čekanju – okrenite uređaj kako biste isključili zvukove dolaznih poziva.

DRUGI

Aktiviraj ili zaustavi alarm – okrenite uređaj kako biste odgodili ili zaustavili alarm.

Prekini video – okrenite uređaj za pauziranje videozapisa.

Pomoć – dodirnite kako biste dobili informacije o korištenju funkcija Pokreti na uređaju.

SENSOR

Kalibracija senzora pokreta – poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

SD KARTICA – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite **Isključivanje SD kartice** radi sigurnog uklanjanja. Ako SD kartica nije uključena, dodirnite **Uključivanje SD kartice**. Dodirnite **Brisanje SD kartice** ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice.

< Baterija >

PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status. Dodirnite ikonu napunjenosti baterije za prikaz zaslona Korištenje baterije kako biste mogli vidjeti razinu iskorištenosti baterije i pojedinosti o njenom korištenju. Prikazuje koje komponente i aplikacije najviše crpe bateriju. Za prikaz detaljnih informacija dodirnite neki od unosa.

Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.

UŠTEDA ENERGIJE

Ušteda energije – dodirnite prekidač za uključivanje/isključivanje.

UKLJUČITE UŠTEDU ENERGIJE

Uključite uštedu energije – odaberite uključivanje uštede energije kada napunjenost baterije dođe do određene razine. Odaberite **Odmah**, **10% baterija**, **20% baterije**, **30% baterija** ili **50% baterija**.

STAVKE ZA UŠTEDU POTROŠNJE BATERIJE

Automatska sinkronizacija – isključivanje automatske sinkronizacije.

Wi-Fi – isključivanje Wi-Fi veze ako nema prijenosa podataka.

Bluetooth – isključivanje Bluetooth veze, ako nije uspostavljena s uređajem.

Vibrira na dodir – isključivanje povratnih informacija za dodir zaslona.

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona.

Vrijeme gašenja zaslona – podešavanje vremena isključivanja zaslona.

Pomoć – dodirnite za prikaz informacija pomoći i savjeta o uštedi energije.

< Aplikacije >

U izborniku **Aplikacije** možete pregledati pojedinosti o aplikacijama koje su instalirane na telefonu, upravljati njihovim podacima i prisilno ih zaustaviti.

Povucite ulijevo ili udesno kako biste odabrali jednu od tri kartice pri vrhu zaslona radi prikaza detaljnih informacija za aplikacije **PREUZETO**, **POKRENUTO** i **SVE**.

Dodirnite unos kako biste vidjeli više informacija, dodirnite **Prekid** (ili **Prisilni prekid**), a zatim **U redu** kako biste zaustavili izvođenje aplikacije.

< Dodirni i igraj >

Kada je uključena funkcija NFC, možete koristiti značajku Tap & pay (Plati) da biste na blagajni platili jednostavnim dodirom čitača telefonom. Ako na uređaju nije zadana aplikacija, u usluzi Google Play potražite druge aplikacije za plaćanje.

OSOBNO

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Poništavanjem odabira postavke **Automatski sinkroniziraj podatke** možete uštedjeti energiju baterije i smanjiti (no ne i prekinuti) promet podataka.

< Načina rada za goste >

Način rada za goste koristite ako telefon dajete na korištenje nekoj drugoj osobi. Ona će moći koristiti samo aplikacije koje ste odabrali. Nakon što postavite način rada, telefon možete jednostavno postaviti u način rada za goste tako da nacrtate uzorak za goste na zaključanom zaslonu koji ste postavili, a koji se razlikuje od uobičajenog uzorka otključavanja. Dodatne informacije potražite dodirom opcije **Pomoć**.

NAPOMENA: Za korištenje načina rada za goste postavite zaključani zaslon na zaključavanje uzorkom. Gosti mogu koristiti aplikacije koje nisu prethodno odabrane, no povezane su s prethodno odabranim aplikacijama.

< Lokacija >

Način rada

Visoka točnost – korištenje GPS-a, Wi-Fi i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Ušteda baterije – korištenje Wi-Fi i mobilnih mreža za određivanje lokacije.

Samo senzori uređaja – korištenje GPS-a za označavanje lokacije.

ZAHTJEV ZA NEDAVNOM LOKACIJOM

Prikaz aplikacija koje su nedavno zatražile informacije o lokaciji.

USLUGA LOCIRANJA

Omogućivanje prikaza postavki lokacije u usluzi Google.

< Sigurnost >

KODIRANJE

Kodirati telefon – omogućivanje šifriranja telefona radi sigurnosti. Nakon šifriranja prilikom svakog uključivanja uređaja potreban je PIN ili lozinka.

Enkripcija SD kartice – omogućivanje šifriranja podataka na SD kartici radi sigurnosti. Nakon šifriranja SD karticu nećete moći koristiti u drugim uređajima. Svi podaci koji su

stvoreni ili ažurirani nakon onemogućivanja šifriranja neće biti šifrirani, no podaci koji su prethodno šifrirani ostat će šifrirani.

ZAKLJUČAVANJE SIM KARTICE

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

ZAPORKE

Vidljiv upis lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

ADMINISTRIRANJE UREĐAJA

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle bit štetne.

SPREMIŠTE VJERODAJNICA

Tip pohrane – prikaz tipa pohrane.

Pouzdane vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Jezik i unos >

Postavke **Jezik i unos** možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

< Arhiviranje i reset >

ARHIVIRANJE I OBNAVLJANJE

Arhiviraj moje podatke – označite za sigurnosno kopiranje podataka aplikacije, Wi-Fi lozinki i ostalih postavki na poslužitelje tvrtke Google.

Račun arhive – postavljanje računa na koji želite arhivirati podatke.

Automatsko obnavljanje – nakon ponovne instalacije aplikacije možete obnoviti arhivirane postavke i podatke.

LG ARHIVIRANJE

LG usluga sigurnosne pohrane – dostupno je arhiviranje, zakazano arhiviranje, vraćanje na zadane postavke i brz prijenos podataka.

OSOBNI PODACI

Reset podataka – vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka.

SUSTAV

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

< PC veza >

USB POVEZIVANJE

Odaberite način USB spajanja – postavljanje zadanog načina rada koji se koristi prilikom povezivanja telefona s računalom putem USB kabela. Odaberite **Napuni bateriju**, **Sinkronizacija medija (MTP)**, **Tethering**, **LG softver** ili **Pošalji sliku (PTP)**.

Pitajte nakon spajanja – označite kako biste potvrdili vrstu USB veze prilikom povezivanja s računalom.

Pomoć – prikaz informacija o postavkama veze.

LG SOFTVER

PC Suite – označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom.

Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze.

Pomoć – pomoć za LG softver.

< Dodatak >

QuickWindow kućište – aktivirajte QuickWindow kućište koje omogućuje prikaz dijela zaslona dok je poklopac zatvoren.

Slušalice za aplikaciju Plug & Pop – postavljanje prikaza popisa aplikacija Plug & Pop dok su slušalice priključene.

< Ispis >

Omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih u pregledniku Chrome) putem pisača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Android uređaj.

< O telefonu >

Ovaj izbornik omogućuje upravljanje ažuriranjima softvera i prikaz različitih informacija u vezi s uređajem.

Naziv telefona – promjena naziva telefona. To je naziv telefona za Bluetooth, Wi-Fi Direct itd.

Centar za ažuriranje – traženje ažuriranja za aplikacije i softver tvrtke LG Electronics.

Mreža – prikaz mreže, vrste mreže i jačine, stanja usluge, statusa roaminga, stanja mobilne mreže i IP adrese.

Status – omogućuje prikaz vašeg broja telefona, kao i brojeva IMEI i IMEI SV.

Baterija – prikaz statusa baterije, razine napunjenosti baterije i informacija o korištenju baterije.

Informacije o hardveru – prikaz broja modela, vremena rada, datumskog koda jamstva, Wi-Fi MAC adrese i Bluetooth adrese.

Informacije o softveru – omogućuje prikaz verzije sustava Android, verzije s osnovnim pojasom, jezgrene verzije, broja serije i verzije softvera.

Podaci o zakonu – prikaz ugovora o pravima LG aplikacija, licencama za otvoreni kod i pravnim informacijama tvrtke Google.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljati multimedijskim sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijski sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju.

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.

2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > **odaberite model**
ili
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.

3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Sistemski preduvjeti za program "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Servisni paket 3) 32-bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)

2 Prikazat će se **Odaberite način USB spajanja**, a zatim odaberite **LG softver**.

3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.

4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.

5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom izvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.

2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.

3 Na početnom izborniku odaberite **Device** (Uređaj) > **Import to device** (Uvoz na uređaj) > **Import contacts** (Uvoz kontakata).

4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za uvoz.

5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.

6 Odaberite datoteku kontakata koju želite uvesti u Windows Explorer i pritisnite **Open** (Otvori).

7 Pritisnite **OK**.

8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.

9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.

10 Pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi http://www.lg.com/common/index.jsp → (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > karticu **Standardno** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Napomena: Softver otvorenog koda

Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite http://opensource.lge.com/

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema **(stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).**

Putni punjač

Baterija

Brzi vodič

Podatkovni kabel

Stereo slušalice

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati vrijediti.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/ isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpcu ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth uređaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Podaci Sigurnosno kopiranje kontakata	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete **Tipka Izbornik** ☰ i odaberete **Mape** za odabir mape.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremiti. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite ikonu **Telefon** . 2. Birajte broj te dodirnite **Tipka Izbornik** . 3. Dodirnite **Dodaj pauzu od 2 sekunde** ili **Dodaj čekanje**.
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	1. Na početnom zaslonu dodirnite **Tipka Izbornik** (≡). 2. Dodirnite **Postavke sustava** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon**. 3. Dodirnite **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje. 4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. **Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.** Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	**Ako ste zaboravili uzorak:** Ako ste se na svoj Google račun prijavili putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki. **Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.**
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika: 1. Na početnom zaslonu dodirnite **Tipka Izbornik** (≡), a zatim **Postavke sustava** > karticu **Standardno**. 2. Dodirnite **Jezik i unos** > **Jezik**. 3. Dodirnite željeni jezik.
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	1. Na početnom zaslonu dodirnite **Tipka Izbornik** (≡). 2. Dodirnite **Postavke sustava** > karticu **Zaslon**. 3. Dodirnite **Vrijeme gašenja zaslona**. 4. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće pri vrhu desnog dijela zaslona. Odvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	1. Na početnom zaslonu dodirnite **Tipka Izbornik** (≡). 2. Dodirnite **Postavke sustava** > karticu **Standardno** > **Aplikacije** > **PREUZETO**. 3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. U postavci alarma odaberite pjesmu kao zvuk za alarm.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se alarm čuti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povrati u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

БЪЛГАРСКИ

Ръководство за потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2014 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Google Play™ са търговски марки на Google, Inc.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....5

Важна забележка 15

Запознаване с вашия нов телефон. 22

Общ преглед на телефона 22

Поставяне на SIM картата и батерията..... 24

Зареждане на телефона..... 26

Използване на карта с памет..... 27

Заключване и отключване на екрана 28

Knock Code..... 29

Включване на екрана 29

Превключване между и затваряне на приложения 30

Вашият начален екран 31

Съвети за сензорния екран..... 31

Начален екран 32

Персонализиране на началния екран 33

Уведомления..... 34

Бързи настройки.....35

QSlide Приложения 36

Подреждане на елементите на приложенията Qslide в панела за уведомления.....36

Икони за уведомления в Лентата на състоянието.....36

Екранна клавиатура..... 38

Въвеждане на специални знаци 38

Настройка на профил в Google..... 39

Създаване на профил в Google..... 39

Влизане в профила ви в Google..... 40

Свързване към мрежи и устройства..... 41

Wi-Fi 41

Свързване към Wi-Fi мрежи.....41

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа.....41

Bluetooth..... 42

Wi-Fi Direct..... 44

Компютърни връзки чрез USB кабел 44

Повиквания 46

Извършване на повикване..... 46

Повикване на контактите..... 46

Отговаряне и отхвърляне на повикване 46

Когато екранът е заключен/отключен 46

Регулиране на силата на звука при разговор..... 47

Извършване на второ повикване 47

Преглед на вашите регистри повиквания 48
Настройки разговор 48

Контакти 49
Търсене на контакт 49
Добавяне на нов контакт 49
Любими контакти 50
Създаване на група 50

Съобщения 51
Изпращане на съобщение 51
Режим на преглед. 52
Смяна на настройките за съобщения 52

Имейл 53
Управление на имейл акаунт 53
Работа с папките на акаунтите 54
Съставяне и изпращане на имейл съобщение 54

Мултимедия 55
Камера 55
Запознаване с визьора 55
Използване на разширени настройки 56
Заснемане на снимка 58
След като направите снимка 58
Преглед на записаните снимки 59
Видеокамера 60
Запознаване с визьора 60
Използване на разширени настройки 61
Записване на видео 62
След запис на видео 62
Гледане на записаните видеоклипове 62
Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип 62
Галерия 63
Преглед на снимки 63
Възпроизвеждане на видеоклипове 64
Редактиране на снимки/видеоклипове 64
Изтриване на изображения 64
Задаване на снимка като тапет 64
Видео клипове 65
Възпроизвеждане на видео 65
Музика 66
Изпълнение на песен 66

Помощни програми 69
Аларма/Часовник 69
Използване на калкулатора 70
Добавяне на събитие в календара 70
Гласов запис 71
ThinkFree Viewer 72
Google+ 73
Hangouts 73
Режим на гост 74
Гласово търсене 74

Изтегляния 75
QuickMemo 75
QSlide 77
QuickRemote 78
FM радио 80
Търсене на станции 80
LG SmartWorld 80
Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон 80
Как да използвате LG SmartWorld 81

Уеб 82
Интернет 82
Използване на уеб лентата с инструменти 82
Разглеждане на уеб страници 83
Отваряне на страница 83
Търсене в интернет чрез глас 83
Показалци 83
Хронология 83
Chrome 83
Разглеждане на уеб страници 84
Отваряне на страница 84
Търсене в интернет чрез глас 84
Синхронизиране с други устройства 84
Добавяне и преглед на показалци 84

Настройки 85
Влизате в менюто с настройки 85
Мрежи 85
Звук 89
Дисплей 90
Общи 93

Компютърен софтуер (LG PC Suite) 102

Актуализиране софтуера на телефона 106

За това ръководство за употреба 108
Търговски марки 109

Аксесоари 110

Отстраняване на неизправности 111

Често задавани въпроси 115

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви е вграден софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея. Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи само за определяне на причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поглъщане (SAR).

Моделът мобилни телефони LG-D315 е създаден в съответствие с приложимите разпоредби за безопасност във връзка с излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.

- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за използване в близост до ухото, е 0,527 W/kg (10 г), а при носене близо до тялото е 0,472 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел устройство. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за устройството, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети – това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0 °C и 40 °C. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Предпазвайте слуха си

С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерното звуково налягане от слушалки може да причини загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.

Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.

- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата й.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-D315** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Копие от Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **http://www.lg.com/global/declaration**

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

КАК ДА НАПРАВИТЕ ОБНОВЛЕНИЕ НА ВАШИЯ СМАРТФОН

Достъп до най-новите фърмуеър издания, новите софтуерни функции и подобрения.

- **Актуализирайте своя смартфон без компютър. Изберете Център за обновяване > Актуализиране на софтуера.**
- **Актуализирайте своя смартфон, като го свържете с компютъра си.** Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес http://www.lg.com/common/index.jsp изберете страна и език.

Изхвърляне на вашия стар уред

1 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

2 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

3 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

1 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).

2 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

3 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.

4 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка

Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

1 От началния екран докоснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** > раздел **Общи** > **Приложения**.

2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.

3 Докоснете **Деинсталиране**, след което докоснете **OK**, за да потвърдите.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Удължете живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни във фонов режим. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключете радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- От началния екран докоснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- От началния екран докоснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зареждане, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система (ОС) с отворен код

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на заключване на екрана

Задайте заключване на екрана, за да защитите телефона си и да го предпазите от неупълномощено ползване. От началния екран докоснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Няма**, **Плъзгане**, **Knock Code**, **Отключване с лице**, **Схема**, **PIN** или **Парола**. Ако изберете Шаблон, ще бъдете подканен да създадете резервен PIN като предпазна мярка, в случай че забравите екрана си заключен.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали заключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаването на заключване на екрана.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Предпазни мерки, необходими при използване на схема за заключване.

Много важно е да запомните схемата за заключване на екрана, която сте настроили. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схама за отключване 5 пъти. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Когато не можете да си спомните схемата за отключване на екрана:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете **Забравена схема?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте създали.

Ако не сте влезли в профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, ще трябва да извършите пълно възстановяване до фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрити.

5. Използване на функцията Пълно нулиране (нулиране до фабрични настройки)

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно нулиране, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно нулиране.

1. Изключете телефона.
2. Натиснете и задръжте **бутона Захранване/Заключване** + **бутона Намаляване силата на звука**.
3. Отпуснете **бутона Захранване/Заключване**, след като логото на LG се появи на екрана.
4. Натиснете **бутона Захранване/Заключване** отново в рамките на 3 секунди.
5. Когато се появи екрана Нулиране на фабрични настройки, отпуснете всички клавиши.
6. Използвайте **бутоните за регулиране на силата на звука**, за да маркирате **Да** и натиснете **бутона Захранване/Заключване**, за да потвърдите.
7. Телефонът ви ще извърши фабрично нулиране.

6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, защото можете едновременно да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложения:

1 От началния екран докоснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** > раздел **Общи** > **Приложения** > **РАБОТЕЩИ**.

2 Докоснете желаното приложение и докоснете **Стоп**, за да го спрете.

7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизиране на медиа (MTP)

1 Свържете телефона към вашия компютър с предоставения към телефона USB кабел.

2 На екрана на телефона ви ще се появи списък на типовете на USB връзката. Докоснете опцията **Синхронизиране на медиа (MTP)**.

3 Изберете опцията **Отваряне на устройство за преглеждане на файлове** на вашия компютър. След това можете да прегледате мултимедийното съдържание на компютъра и да прехвърлите файловете.

4 Копирайте файловете от компютъра в папка на диска или обратното.

5 Плъзнете надолу Лентата на състоянието и докоснете **USB свързан** > **Зареждане на телефона**.

6 Извадете USB кабела от вашия телефон.

8. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

9. Когато екранът се фиксира

Ако екранът се фиксира или телефонът не отговаря, докато опитвате да го използвате:

Натиснете и задръжте бутона за **Захранване/Заключване** в продължение на 8 секунди, за да го рестартирате.

Ако все още не работи, се обърнете към сервизния център.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона

Слушалка

Сензор за близост

Предна камера

Бутони за регулиране на силата на звука

Бутон "Начало"

Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Бутон "Назад"

Връща се на предишния екран.

Бутон за захранване/ заключване

Включете/изключете телефона си, рестартирайте, заключете/отключете екрана, включете или изключете режим Полет или сменете типа на звънеца.

Бутон "Меню"

Извеждат се наличните опции.

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

Бутони за регулиране на силата на звука

- **От началния екран:** управлявате на силата на звънене.
- **По време на разговор:** управлявате силата на звука на слушалката.
- **При възпроизвеждане на аудио/видео записи:** управлявате силата на звука без прекъсване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не закривате микрофона с ръка, когато звъните.

Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите.

1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

2 Плъзнете SIM картата в слота й, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

3 Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

4 Центрирайте задния капак над отделението на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).

Зареждане на телефона

Портът за зареждане/USB се намира отдолу на телефона. Поставете единия край на USB кабела в телефона, а другия включете в електрически контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

Използване на карта с памет

Уверете се, че сте извадили SD картата от меню Съхранение, преди да я извадите.

1 Свалете задния капак.

2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.

За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрити.

1 Докоснете , за да отворите списъка с приложения.
2 Превъртете и докоснете **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**.
3 Докоснете **Демонтиране на SD картата**.
4 Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтрий всичко**.
5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.

Заключване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона си, натиснете **бутона Захранване/заключване**, за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете **бутона на захранването/за заключване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите екрана, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Knock Code

Можете да отключвате екрана, когато е изключен, като натискате правилната област и последователност.

За активиране на функцията Knock Code

1 Натиснете ▭ > ▦ > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заключен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.

2 Това отваря екран, който ще ви води в избора на схема за отключване. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

СЪВЕТ: Двойното натискане може да включи екрана, когато не се използва Knock Code.

Включване на екрана

Можете да вкл./изкл. екрана само с двойно натискане.

За да активирате функцията за Включване на екрана

1 Натиснете ▭ > ▦ > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Жестове**.

2 Поставете отметка на **Екранът е включен/Изкл.**.

Натиснете бързо два пъти върху центъра на екрана, за да го отключите. За да заключите екрана, натиснете два пъти върху лентата за състоянието на който и да е от екраните (освен този за изглед на камерата) или върху празно пространство на началния екран.

ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на екрана, се уверете, че не закривате сензора за близост. Това незабавно ще изключи екрана, за да предотврати случайното му включване, докато е в джоба или чантата ви.

Превключване между и затваряне на приложения

Многозадачният режим е лесен за използване с Android, защото отворените приложения продължават да работят, дори когато отворите друго приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

Превключване между приложения

- Докоснете и задръжте **бутона Меню** (≡). Появява се списък с последно използваните приложения. След това докоснете приложението, което искате да отворите.
- За да премахнете приложение от списъка, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно.

За да спрете/затворите приложение

1. От началния екран докоснете **бутона Меню** (≡) и докоснете **Системни настройки** > раздел **Общи** > **Приложения**.
2. Докоснете един от разделите в горната част на екрана, изберете желаното приложение и докоснете **Принудено спиране** (или **Стоп**), за да спрете приложението.

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докосване – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докосване и задържане – докоснете и задръжте елемент на екрана, като го натиснете и задържите пръста си, докато не настъпи действие. Например, за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задръжте върху контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.

Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтегляте елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколкото различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно потупване – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете и да докоснете два пъти, за да увеличите или намалите сцената, когато преглеждате снимка, както и когато използвате Карти.

Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра, Карти или когато преглеждате снимки.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Не е необходимо да се натиска твърде силно; сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да прегледате панелите в Началния екран. Можете да персонализирате всеки панел с предварително заредени и изтеглени приложения, притурки и тапети.

Лента на състоянието

Показва информация за състоянието на телефона, включително час, сила на сигнала, състояние на батерията и икони за уведомяване.

Притурки (Уиджет)

Притурките са самостоятелни приложения, достъпни от екрана с Приложения, Началния екран, или разширения начален екран. За разлика от пряк път, притурката показва приложението в самия екран.

Икони на приложения

Докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я отворите и използвате.

Индикатор на местоположение

Показва кой начален екран виждате.

Бутони за бърз достъп

Осигурява достъп с един допир към функцията във всеки начален екран.

Бързите бутони са налични в долната част на началния екран. Бутоните за бърз достъп осигуряват лесен достъп с едно натискане до най-често използваните от вас функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да добавите икона, я дръпнете към лентата с бутони за бърз достъп и я отпуснете. За да премахнете икона, я извлечете извън лентата с клавиши за бърз достъп.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния си екран, като добавите приложения, изтегляния, притурки или тапети. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си приложения и притурки на началния екран.

За да добавите елементи в началния екран:

1. Или докоснете и задръжте празната част от началния екран.
2. Докоснете желания раздел. Изберете от **Приложения** или **Уиджети**.
3. Дръпнете желаното приложение към предпочитаното място и повдигнете пръста си.

За да изтриете елемент от началния екран:

- Докоснете и задръжте иконата, която искате да премахнете, след което я дръпнете към и я отпуснете.

СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение към началния екран от екрана с приложения, докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите и го дръпнете към желаното място.

СЪВЕТ! Използване на папки

Можете да съчетаете няколко икони на приложения в една папка, за да сте по-организирани. Пуснете една икона на приложение върху друга в начален екран, при което ще се създаде папка, която съдържа двете икони.

За да персонализирате икони с приложения върху началния екран

1 Докоснете и задръжте икона на приложение, докато не се отключи от текущата си позиция. След това я поставете на екрана.
Редактираната икона ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.

2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желания дизайн и размер.

3 Докоснете **OK** за запазване на промяната.

Уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и текущи събития, като напр. изтегляне на видеоклип.

От Полето за уведомления можете да видите текущото състояние на телефона си, както и изчакващите уведомления.

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или издръжливост на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Бързи настройки

Използвайте Бързите настройки за лесно превключване между функции като Wi-Fi, регулиране на яркостта на екрана и други. За достъп до Бързите настройки отворете Панела за уведомления. Лентата за Бързите настройки е разположена в горната част на Полето за уведомления.

За да преподредите елементи от Бързи настройки в полето за уведомления

Прокарайте лентата за Бързи настройки вдясно и докоснете . Докоснете и задръжте до елементите, които искате да преместите и го завлечете до желаното място. Докоснете полето за отметка до всеки елемент, за да го добавите в лентата за Бързи настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете и задръжте икона от лентата за Бързи настройки, за да получите директен достъп до нейното меню с настройки.

QSlide Приложения

За достъп до приложенията Qslide отворете панела за уведомления. Лентата с приложенията Qslide е разположена в горната част на панела за уведомления. Елементите на приложенията Qslide са изброени по-долу. **Видео клипове**, **Интернет**, **Телефон**, **Съобщения**, **Календар**, **Имейл**, **Бележка**, **Файлов Мениджър**, **Калкулатор.**

Подреждане на елементите на приложенията Qslide в панела за уведомления

Плъзнете лентата с приложенията Qslide наляво и докоснете . Докоснете и задръжте до елемента, който искате да преместите, и го плъзнете до желаното място. Докоснете полето за отметка до всеки елемент, който искате да добавите към лентата с приложенията Qslide.

Икони за уведомления в Лентата на състоянието

Иконите за уведомления се появяват в Лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.

Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма сигнал		Батерията е напълно заредена
	Самолетен режим		Батерията се зарежда
	Свързан към Wi-Fi мрежа		Изтегляне на данни

Икона	Описание
	Слушалка с кабел
	В ход е разговор
	Получаване на данни за местоположение от GPS
	Данните се синхронизират
	Ново Gmail съобщение
	Ново Hangouts съобщение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение
	Песента се възпроизвежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел

Икона	Описание
	Качване на данни
	Получаване на GPS сигнал
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Нова гласова поща
	Мелодията е заглушена
	Пестене на енергия е активирано

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на икона в лентата за състоянието може да е различно в зависимост от използваните функции и приложения.

Екранна клавиатура

Може да въвеждате текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

?123 abc Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.

Докоснете, за да получите достъп до настройките на LG клавиатурата.

Докоснете, за да въведете интервал.

Докоснете, за да създадете нов ред в полето за съобщения.

Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на специални знаци

LG клавиатурата ви позволява да въвеждате специални знаци (например “á”), когато въвеждате текст.

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте клавиша "a", докато на екрана се появят допълнителните знаци. След това изберете специалния знак, който искате да въведете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Символ в горния десен ъгъл на клавиш, показва, че за този клавиш са налични допълнителни знаци.

Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от своя телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

1 От началния екран докоснете , за да отворите екрана с приложенията.

2 Докоснете **Настройки** > раздел **Общи** > **Профили и синхронизиране** > **Добавяне на акаунт** > **Google** > **Нов**, за да стартирате съветника за настройка на Gmail.

3 Натиснете текстово поле, за да се отвори клавиатурата, и въведете името и потребителското си име за своя профил в Google. Когато въведете текст, можете да се придвижите до следващото текстово поле, като докоснете **Следващ** от клавиатурата.

4 След като завършите въвеждането на името и потребителското име, докоснете . Телефонът ви след това ще осъществи комуникация със сървърите на Google и ще провери наличността на потребителското име.

5 Въведете и потвърдете с повторно въвеждане паролата си. След това следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане в профила ви в Google

1 От екрана за настройка на профил в Google докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете ▶.

2 След като влезете, с достъп до Gmail можете да използвате услугите на Google

3 След като създадете свой профил в Google от вашия телефон, той автоматично ще се синхронизира с профила ви в интернет (в зависимост от настройките за синхронизиране които сте направили).

След като влезете, можете да използвате Gmail и Play Store; да архивирате настройките си в сървъри на Google и да се възползвате и от други услуги, предоставяни от Google.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е изключена, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

1 От началния екран докоснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** раздел **Мрежи** > **Wi-Fi**.

2 Докоснете превключвателя за включване на Wi-Fi и да започне търсене на достъпни Wi-Fi мрежи.

- Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.

3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.

- Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е вашият Wi-Fi статус.

Bluetooth

Bluetooth ви позволява да споделяте данни с други Bluetooth-устройства и Bluetooth слушалки.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашето устройство.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

1 От началния екран докоснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Bluetooth**.

2 Докоснете превключвателя , за да включите Bluetooth устройството.

3 Докоснете полето за отметка до името на вашия телефон, за да го направите видим за други Bluetooth устройства.

4 Извежда се списък на достъпните устройства. От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

5 В зависимост от типа устройство може би ще трябва да въведете кодове за свързване, да ги потвърдите или устройствата ще се сдвоят автоматично.

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедиен файл от съответното приложение или от приложението **Изтегляния** .

2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1 От началния екран докоснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Bluetooth**.

2 Докоснете превключвателя , за да включите Bluetooth устройството.

3 Докоснете полето за отметка до името на вашия телефон, за да го направите видим за други Bluetooth устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете продължителността от време, в което вашето устройство ще бъде видимо, докоснете **бутона Меню** > **Изтичане на видимостта**.

4 Докоснете **Приеми**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез USB кабел ката използвате различните режими на USB свързване.

Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизиране на медиа (MTP)

1 Свържете своя телефон към компютър чрез предоставения към телефона USB кабел.

2 На екрана на телефона ви ще се появи списък на типовете на USB връзката. Също можете да отидете на **Системни настройки** > раздел **Общи** > **PC връзка** > **Избиране на метод за USB връзка** > **Синхронизиране на медиа (MTP)**.

3 Сега можете да прегледате мултимедийното съдържание на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.

2 Изберете опцията **Синхронизиране на медиа (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащо съобщение.

3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.

4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскочилия прозорец (ако е необходимо).

5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.

6 Започнете синхронизирането.

- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.

Повиквания

Извършване на повикване

1 От началния екран докоснете , за да отворите клавиатурата за набиране.

2 Въведете номера с помощта на клавиатурата за набиране. За да изтриете цифра, докоснете .

3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.

4 За да прекратите разговор, докоснете .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, докоснете и задръжте 0 + .

Повикване на контактите

1 От началния екран докоснете , за да отворите списъка си с контакти.

2 Прегледайте списъка с контакти или докоснете полето **Търсене на контакти** и въведете името на контакта. Също можете да прегледате лентата с азбуката, разположена отдясно на екрана.

3 В списъка докоснете до желания контакт, за да извършите повикване.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато екранът е заключен/отключен

- Прокарайте в произволна посока, за да отговорите на входящо повикване.
- Прокарайте в произволна посока, за да откажете входящо повикване.

СЪВЕТ! Отказ със съобщение

Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване на силата на звука от лявата страна на телефона.

Извършване на второ повикване

1. По време на първия си разговор докоснете **бутони Меню**, докосни **Добавяне на разговор** и изберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете , или да търсите контакти, като докоснете и изберете контакта, на който желаете да се обадите.
2. Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
3. Първоначалното ви повикване ще бъде поставено в режим на задържане.
4. Докоснете , ако желаете да стартирате конферентен разговор.
5. За да прекратите активните обаждания, докоснете .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

От началния екран докоснете и изберете раздела **Регистър повиквания** . Ще се покаже пълен списък на всички набирани, приети и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете **бутона Меню** , след което докоснете **Изтриване на всички**, за да изтриете всички записани елементи или докоснете **Изтрий**, за да изтриете отделни елементи.

Настройки разговор

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

1 От началния екран докоснете .

2 Докоснете **бутона Меню** .

3 Докоснете **Настройки разговор** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

1 От началния екран докоснете , за да отворите списъка си с контакти.

2 Докоснете полето **Търсене на контакти** и въведете името на контакта. Също можете да прегледате лентата с азбуката, разположена отдясно на екрана.

Добавяне на нов контакт

1 От началния екран докоснете и въведете номера на новия контакт.

2 Докоснете > **Нов контакт**.

3 Ако искате да добавите снимка за новия контакт, докоснете . Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.

4 Докоснете в горната част на екрана и изберете профила, в който желаете да запишете контакта.

5 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.

6 Докоснете **Запиши**.

Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като любими.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани

1 От началния екран докоснете , за да отворите списъка си с контакти.

2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.

3 Докоснете звездата отдясно на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

1 От началния екран докоснете , за да отворите списъка си с контакти.

2 Докоснете раздела и изберете контакт, за да прегледате информацията за него.

3 Докоснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група

1 От началния екран докоснете , за да отворите списъка си с контакти.

2 Докоснете раздела **Групи**, след това докоснете **бутона Меню** > **Нова група**.

3 Въведете име за новата група. Можете да зададете тон на звънене за новосъздадената група.

4 Докоснете **Запиши**, за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

Съобщения

Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се зададат настройките по подразбиране на SMS приложението, трябва да се настрои на LG съобщение. В противен случай някои функции за съобщения ще са ограничени.

Изпращане на съобщение

1 Докоснете на началния екран и докоснете , за да съставите ново съобщение.

2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение, което изпращате.

3 Докоснете полето за въвеждане на текст и започнете да пишете съобщението.

4 Докоснете **бутона Меню** за достъп до опциите за съобщения.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файл, който искате да споделите.

5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпр.**.

6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от езика и начина на кодиране на текстовото съобщение.
- Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към текстово съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в мултимедийно съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Режим на преглед.

Непрочетените съобщения се намират най-отгоре. Други съобщения, обменени с други лица, могат да се покажат в нишките и в хронологичен ред, така че да можете удобно да видите общ преглед на разговора.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Отворете приложението **Съобщения** и докоснете **бутона Меню** ☰ > **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Приложението Имейл поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт

При първото отваряне на приложението Имейл ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалната настройка, в приложението Имейл се показва съдържанието на вашата папка Входящи. Ако сте добавили повече от един акаунт, може да превключвате между тях.

За да добавите друг имейл акаунт:

- Отворете приложението **Имейл** и докоснете **бутона Меню** ☰ > **Настройки** > **Добавяне на акаунт**.

За да промените настройките на имейл акаунт:

- Отворете приложението **Имейл** и докоснете **бутона Меню** ☰ > **Настройки**. След това докоснете **Общи настройки**, за да конфигурирате настройките на всички акаунти или докоснете отделен акаунт, за да конфигурирате настройките само на даден акаунт.

За да изтриете имейл акаунт:

- Отворете приложението **Имейл** и докоснете **бутона Меню** ☰ > **Настройки** > **бутона Меню** ☰ > **Премахване на профила** > докоснете акаунт > **Премахване** > **Да**.

Работа с папките на акаунтите

Отворете приложението **Имейл** и докоснете **бутона Меню** > **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

1. Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
2. Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
3. Докоснете поле **Cc/Bcc**, за да копирате получателите. Докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.
4. Докоснете полето за въвеждане на текст и въведете вашето съобщение.
5. Докоснете , за да изпратите имейла.
   Ако не сте свързани към мрежа, например ако работите в режим на полет, съобщенията, които изпратите, ще се натрупват в кутията изходящи, докато не се свържете отново към мрежа. Ако в кутията Изходящи има изчакващи съобщения, тя ще се появи на екрана Акаунти.

СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация (в зависимост от настройките за звука и вибрацията).

Камера

За да отворите приложението Камера, докоснете **Камера** в началния екран.

Запознаване с визьора

1. **Светкавица** – докоснете, за да **Включено, Изкл.** светкавицата или да я зададете на **Автоматичен** режим.
2. **Смяна камера** – превключете между задния обектив и предния обектив.
3. **Режим** – позволява ви да изберете между следните режими на заснемане: **Нормален, Динамичен тон (HDR), Панорама, Сериина снимка, Улавяне на момента** и **Спорт.**
4. **Настройки** – докоснете тази икона за отваряне на менюто с настройки. Вижте **Използване на разширени настройки** на следващата страница.
5. **Превключване на режим** – докоснете и плъзнете надолу тази икона, за да превключите към режим на видеоклип.
6. **Снимане** – докоснете, за да заснемете снимка.
7. **Галерия** – докоснете, за да видите последно заснетата снимка. По този начин може да влезете в Галерията и да прегледате записаните снимки в режим на фотоапарат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да заснемете снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

Използване на разширени настройки

На визьора докоснете ⚙, за да отворите разширените опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете **бутона Назад** ⇦.

	Това позволява да направите снимка, издавайки гласова команда. Кажете **Cheese (Чийз)**, **Smile (Смайл)**, **Whisky (Уиски)**, **Kimchi (Кимчи)** или **LG (ЕлДжи)**, за да направите снимка.
	Тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху изображението.
	Докоснете, за да изберете режима на фокуса.
W3M	Можете да изберете размера на изображението.
	ISO скалата определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва.
AWB	Подобрява качеството на баланса на бялото при различна светлина.
	Прилага цветни ефекти към снимките.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон. Правете снимки, където и да сте, и поставяйте тагове за местоположение. Ако качите снимките на блог, който поддържа geo-tagging, ще видите снимките, показани на карта.
	Изберете звука на затвора.
	Изберете кое действие да се изпълни, когато натискате клавишите за сила на звука. Изберете от **Снимане** или **Зуум**.
	Изберете местоположението, в което искате да запишете изображенията.
	Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази икона ви предоставя кратки помощни указания.
	Връща всички настройки на камерата до фабричните настройки.

СЪВЕТ!

- Когато затворите камерата, някои от настройките се връщат към опциите по подразбиране, например баланс на бялото, цветови ефект, таймер и режим на сцената. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.
- Менюто с настройки се наслагва върху визьора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.

Заснемане на снимка

1 Отворете приложението **Камера**.

2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.

3 Докоснете , за да направите снимката.

След като направите снимка

Докоснете преглед на изображенията в долната част на екрана, за да видите последната направена от вас снимка. Изберете Галерия, за да прегледате снимката.

	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.

СЪВЕТ! Ако в телефона си сте настроили профил в социална мрежа, можете да споделите ваша снимка в общността, използваща тази социална мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на мултимедийни съобщения по време на роуминг.

Докоснете **бутона Меню** за отваряне на следните разширени опции.

Задай снимката за – докоснете, за да използвате снимката като **Снимка на контакта**, **Фон на начален екран**, **Фон на заключен екран** или **Тапет**.

Премести – докоснете, за да преместите снимката в друг албум.

Копиране – докоснете, за да копирате избраната снимка и да я запаметите в друг албум.

Копирай в клиптрей – докоснете, за да копирате снимката и да я запазите в клиптрей.

Преименуване – докоснете за редактиране името на избраната снимка.

Завъртане наляво/надясно – докоснете, за да завъртите снимката вляво или вдясно.

Изрязване – докоснете, за да изрежете снимката.

Редакт. – докоснете, за да редактирате снимката.

Слайдшоу – показва слайдшоу, с помощта на ваши снимки.

Добавяне на местоположение – добавя информация за местоположение към вашата снимка.

Подробности – показва информация за снимката.

Преглед на записаните снимки

Може до получите достъп до записаните снимки от режим на камера. Просто докоснете Преглед на изображението в долната част на екрана и ще се покаже Галерията.

- За да разгледате още снимки, преминете вляво или вдясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, докоснете двукратно екрана с два пръста и ги раздалечете един от друг (за да отдалечите, преместете пръстите си по-близо един до друг).

Видеокамера

За да отворите видеокамера, докоснете **Камера** от началния екран, след което докоснете , за да превключите във видео режим.

Запознаване с визьора

1. **Светкавица** – докоснете, за да **Включено, Изкл.** светкавицата или да я зададете на **Автоматичен** режим.
2. **Смяна камера** – позволява ви да превключите между задния обектив и предния обектив.
3. **Режим на запис** – позволява ви да промените режима на запис на **Нормален** и **Ефект на живо**.
4. **Настройки** – докоснете тази икона за отваряне на менюто с настройки. Вижте **Използване на разширени настройки** на следващата страница.
5. **Режим на фотоапарат** – докоснете и плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим на фотоапарат.
6. **Запис** – Докоснете, за да започнете запис на видеоклип.
7. **Галерия** – докоснете, за да видите последно записания видеоклип. По този начин може да влезете в Галерията и да прегледате записаните видеоклипове в режим на видеоклип.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато записвате видеоклип, поставете два пръста на екрана и ги приближете един до друг, за да използвате функцията за мащабиране.

Използване на разширени настройки

С помощта на визьора докоснете ⚙, за да отворите всички разширени опции. След като изберете опцията, докоснете **бутона Назад** ⇦.

HD	Докоснете, за да настроите размера (в пиксели) на клипа, който ще записвате.
	Тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху видеоклипа.
AWB	Подобрява качеството на баланса на бялото при различна светлина.
	Избирате цветен ефект, който да използвате за видеоклипа си.
	Активирайте, за да използвате услугите, налични в зависимост от местоположението на вашия телефон, за целите на geo-tagging. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция е достъпна, само когато е активна функцията GPS или е свързана мрежа.
	Изберете кое действие да се изпълни, когато натискате клавишите за сила на звука. Изберете от **Запис** или **Зуум**.
	Изберете местоположението, в което искате да запишете видеоклиповете.
?	Докоснете, ако желаете да научите как работи тази функция. Тази икона ви предоставя кратки помощни указания.
	Връща всички настройки на видео камерата до фабричните й настройки.

Записване на видео

1 Отворете приложението **Камера** и докоснете бутона **Видео режим** .

2 На екрана ще се появи визьорът на камерата.

3 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате във вашето видео.

4 Докоснете еднократно за начало на записа.

5 Появява се таймер, показващ продължителността на видеоклипа.

6 Докоснете за край на записа.

След запис на видео

Докоснете преглед на изображенията в долната част на екрана, за да видите последния направен от вас видеоклип.

	Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
	Докоснете, за да изпратите клипа до други или да го споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете клипа.

Гледане на записаните видеоклипове

1 От визьора докоснете Преглед на изображението от долната част на екрана.

2 Вашата галерия ще се появи на екрана.

3 Докоснете видеоклип, за да го възпроизведете автоматично.

Регулиране на силата на звука при гледане на видеоклип

За да регулирате силата на звука на видеоклип, докато се изпълнява, използвайте бутоните за регулиране силата на звука отляво на телефона.

Галерия

Можете да съхранявате мултимедийни файлове във вътрешната и външна памет за лесен достъп до всички ваши мултимедийни файлове. Използвайте това приложение за преглед на мултимедийни файлове, като напр. снимки и клипове.

- От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Галерия** .

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

Преглед на снимки

Отворете Галерията, за да се покажат вашите налични албуми. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите.

Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете картина, за да я видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

Увеличаване или намаляване на мащаба

За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.

- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видеофайловете показват иконата в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете .

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на устройството някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

Редактиране на снимки/видеоклипове

Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете **бутона Меню** и използвайте разширените опции за редактиране.

Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:

- В даден албум докоснете и изберете снимки/видеоклипове чрез докосване, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, докоснете .

Задаване на снимка като тапет

Когато гледате снимка, докоснете **бутона Меню** и изберете **Задай снимката за**, за да зададете изображението като тапет на началния екран или на заключен екран.

Видео клипове

Вашият телефон разполага с вграден видео плейър, който ви позволява да пускате любимите си видеоклипове.

Възпроизвеждане на видео

1 От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Видео клипове** .

2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.

1 /	Докоснете, за да направите пауза/продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
2	Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
3	Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
4	Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
5 / /	Докоснете, за да промените съотношението на видео екрана.

6	Докоснете, за да заснемете изображение по време на възпроизвеждане на видеоклип.
7 /	Докоснете, за да заключите/отключите видео екрана.
8	Докоснете, за да използвате Qslide.

За промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

Докоснете и задръжте видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне, Изтрий, Изрязване** и **Подробности**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато гледате видеоклип, плъзнете лявата страна на екрана нагоре и надолу, за да регулирате яркостта. Плъзнете дясната страна на екрана нагоре и надолу, за да регулирате силата на звука.

Музика

Вашият телефон разполага с музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За да влезете в музикалния плейър, от началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Музика** .

Изпълнение на песен

1 От начален екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Музика** .

2 Докоснете раздела **Песни**.

3 Изберете песента, която искате да изпълните.

1	YouTube	Докоснете, за да откриете песента в YouTube.
2		Докоснете, за да видите настоящия плейлист.
3		Докоснете, за да добавите песента към своя плейлист Любими.
4		Докоснете, за да зададете режим на разбъркване.
5		Докоснете, за да зададете режим на повтаряне.
6		Докоснете, за да регулирате силата на звука на музиката.
7		Докоснете, за да се върнете обратно в началото на песента. Докоснете двукратно, за да се върнете към предишната песен. Докоснете и задръжте за превъртане назад след 3-секундни нараствания.

❽ ⏸ / ▶	Докоснете, за да направите пауза/подновите възпроизвеждането.
❾ ⏭	Докоснете, за да преминете към следващата песен от албума или в плейлиста. Докоснете и задръжте за превъртане напред след 3-секундни нараствания.
❿	Докоснете, за да преминете към библикотеката.

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте една от песните в списъка, за да получите достъп до **Пускане**, **Добавяне към плейлист**, **Споделяне**, **Задаване като тон на звънене**, **Изтрий**, **Детайли** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

В зависимост от софтуера на устройството някои файлови формати могат да не се поддържат.

- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.
- Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката.
  В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Аларма/Часовник

Настройка на алармата

1 От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Аларма/Часовник** > .

2 Задайте желания час за аларма.

3 Задайте **Повтаряне**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Тон аларма**, **Сила на алармата**, **Пусково устройство на автоматично приложение**, **Заключване с пъзел** и **Бележка**.

4 Докоснете **Запиши**, за да запишете алармата.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата, докоснете **бутона Меню** на екрана Аларми и изберете **Настройки**.

Настройка на Световния часовник

Разделът Световен часовник позволява да направите списък на градове, за да можете лесно, с един поглед, да проверите колко е часа в другите времеви зони.

1 Отворете приложението **Аларма/Часовник**, след това изберете раздела **Световен часовник** .

2 Докоснете иконата **Нов град** (в долната част на екрана), прегледайте наличните градове, след това докоснете този, който искате.

Използване на калкулатора

1 От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Калкулатор** .

2 Докоснете цифровите бутони, за да въведете номера.

3 За прости изчисления, докоснете функцията, която искате да изпълните (, , или), последвано от .

ЗАБЕЛЕЖКА: За по-сложни изчисления, докоснете **бутона Меню** , изберете**Научен калкулатор**, след което изберете желаните функции.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да видите предишна история на изчислението, докоснете **бутона Меню** , изберете**История на изчисление**.

Добавяне на събитие в календара

1 От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Календар** .

2 Докоснете май 2014 и изберете от **Ден**, **Седмица**, **Месец**, **Година** или **План**, за да промените изгледа на месеца.

3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .

4 Докоснете полето **Име на събитие** и въведете името на събитието.

5 Докоснете полето **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.

6 Ако желаете да добавите забележка към събитието, докоснете полето **Описание** и въведете информацията.

7 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.

8 Докоснете **Запазване**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

1 От начален екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Гласов запис** .

2 За да започнете запис, докоснете .

3 За да прекратите запис, докоснете .

4 Докоснете , за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докоснете за достъп до списъка със записи. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Изпращане на гласов запис

1 След като приключи записването, можете да изпратите аудиоклипа, като докоснете .

2 Изберете от наличните методи за споделяне.

Икона Режим на запис

Докоснете тук, за да промените режима на запис.

Бутон Запис

Докоснете тук, за да започнете запис на гласова бележка.

Бутон Списък

Докоснете тук, за да видите списък с вашите записи.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

- От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** > **ThinkFree Viewer**.

Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на документи с помощта на ThinkFree Viewer обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

Google+

Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

- От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Google+** .

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Hangouts

Приложението **Hangouts** ви позволява да провеждате разговор с приятели чрез текстови съобщения в реално време.

За да отворите приложението Hangouts:

- От началния екран докоснете **бутон Приложения** > **Hangouts** .

За да излезете от Hangouts

- От вашия списък за чат докоснете **бутона Меню** > **Настройки** > **Избиране на вашия профил в Google** > **Изход**.

Чат с приятели

1. От началния екран докоснете **бутон Приложения** > **Hangouts** .
2. Докоснете, за да прегледате списъка с вашите контакти. Той включва всички профили в Google, които сте добавили.
3. Докоснете приятел, с който искате да поговорите, и въведете своето съобщение.
4. Докоснете **Изпр.** .

Режим на гост

За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост. Когато давате временно телефона си на други, можете да ограничите показването на някои приложения.

Задайте предварително Режима на гост и персонализирайте опциите.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да използвате Режима на гост, моделът за блокиране трябва да е предварително зададен.

1 Докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > раздел **Общи** > **Настройки** > **Режим на гост**.

2 Докоснете бутона за превключване на Режим на гост, за да активирате този режим.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

1 От начален екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Гласово търсене** .

2 Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Изтегляния** .

QuickMemo

Функцията QuickMemo ви позволява да създавате бележки и да правите снимки на екрана. Можете да изпозлвате QuickMemo за лесно и ефективно създаване на бележки по време на разговор с помощта на записана снимка или на текущия екран на телефона.

1 Получете достъп до функцията **QuickMemo**, като натиснете и двата бутона за усилване и намаляване силата на звука за една секунда върху екрана, който искате да заснемете.

ИЛИ

ИЛИ

Плъзнете Лентата на състоянието надоли и докоснете от лентата Бързи настройки.

2 Създайте бележка с помощта на опциите от лентата с инструменти.

3 Докоснете от меню Редактиране, за да запишете бележката в албума QuickMemo във вашата Галерия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickMemo, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

Използване на опциите за QuickMemo

Когато се работи с QuickMemo са налични следните опции.

	Възможност за избиране на фон.
	Отмени или Извърши повторно предишни действия.
	Избиране на типа на писалката, цвета на писалката и инструмента за изрязване.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Докоснете, за да изпратите бележката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Запазва бележката в **Галерия**.

Преглед на записаната бележка QuickMemo

Отворете **Галерия** и изберете албум **QuickMemo**.

QSlide

Функцията QSlide function разрешава припокриване на дисплея на телефона ви за лесно боравене с няколко прозореца едновременно.

1 Докато използвате приложение, което поддържа QSlide, докоснете за достъп до QSlide.

ИЛИ

Отворете панела за уведомления и докоснете приложение от раздела с приложения QSlide.

2 Използвайте плъзгача за регулиране на прозрачността на припокриващия прозорец.

3 Може да осъществите повикване или да изберете други опции на телефона.

4 Докоснете за изход от функцията QSlide.

– Плъзнете долния десен край за увеличаване или намаляване на размера на прозореца.

– Плъзнете заглавната лента за преместване на прозореца на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

QuickRemote

QuickRemote превръща телефона ви в универсално дистанционно управление за вашия домашен телевизор, DVD или Blu-ray плейър.

1 От началния екран докоснете **бутон Приложения** > **QuickRemote** > .

ИЛИ

Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете > **ДОБАВЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННО**.

2 Изберете типа на устройството и производителя, след което изпълнете инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството(ата).

СЪВЕТ! За да използвате функцията QuickRemote, докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете ⏻ в лентата за бързи настройки, за да я активирате.

Докоснете **бутон Меню** ☰**,** за да изберете **Настройки за Magic Remote, Редактиране на име на дистанционно, Преместване на дистанционно, Изтриване на дистанционно, Редактиране на стая, Настройки** и **Помощ.**

ЗАБЕЛЕЖКА: QuickRemote разполага с функциите на обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Затова трябва да внимавате да не покривате инфрачервения сензор, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.

FM радио

Вашият телефон разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите любимите си радио станции и да ги слушате в движение. За да слушате радио от Началния екран, натиснете > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **FM радио** .

Търсене на станции

Можете да настроите радиостанции, като ги търсите ръчно или автоматично.

1 Отворете приложението за FM радио, след това натиснете > **Сканир**.

2 По време на автоматичното сканиране докоснете **Отмяна**, ако желаете да спрете сканирането. Преди да спрете сканирането се запазват само сканираните канали.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание - игри, приложения, тапети и мелодии на звънене - осигурявайки на потребителите на телефоните LG шанса да се насладят на по-пълноценно използване на платформата “Mobile Life”.

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > натиснете иконата за досттъп до **LG SmartWorld**.

2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете Регистрация, за да получите членство в LG SmartWorld.

3 Изтегляте желаното от вас съдържание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

1 С помощта на мобилния уеб браузър, влезте в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята държава.

2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.

3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.

4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Как да използвате LG SmartWorld

- Участвате в ежемесечните промоции на LG SmartWorld.

	Търсене на съдържание.
	Откриване на съдържание по категории (напр. игри, обучение, забавления и др.).

- Опитайте лесните за боравене бутони в **Меню**, за да намерите бързо търсеното от вас съдържание.

  Настройки - указвате профил и дисплей.

  Влизане – задавате потребителско име и парола.

- Изпробвайте и другите полезни функции. (детайлен екран за съдържание)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Интернет ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон – където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

От началния екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Интернет** .

Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете и задръжте уеб лентата с инструменти, след което я плъзнете с пръст нагоре, за да я отворите.

	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположно на това, което се случва, когато докоснете **бутона Назад** , с което се връщате на предишната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете, за да получите достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете Давай на клавиатурата.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете 1 > ⊕.

За да преминете към отворена страница, докоснете 2, превъртете нагоре или надолу и докоснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете 🎤, изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За да маркирате текущата уеб страница, докоснете **бутона Меню** ☰ > **Добави към показалци** > **OK**.

За да отворите уеб страница от показалец, натиснете ★ и я изберете.

Хронология

За да отворите уеб страница от списъка с посетени наскоро уеб страници, докоснете раздел ★ > **Хронология**. За да изтриете хронологията докоснете **бутона Меню** ☰ > **Изтриване на цялата хронология**.

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.

От началния екран докоснете раздел ▦ > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Chrome** .

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес или критерий за търсене и докоснете Давай на клавиатурата.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете > **+ Нов раздел**.

За да преминете към отворена страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и докоснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Натиснете адресната лента, натиснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome от други устройства, когато сте се включили със същия профил в Google.

За да разгледате отворени раздели на други устройства, докоснете **бутон Меню** > **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

Добавяне и преглед на показалци

За да добавите показалци, докоснете **бутона Меню** > .

За да отворите уеб страница с показалец, докоснете **бутон Меню** > **Отметки** и изберете желаната страница.

Влизате в менюто с настройки

1 От начален екран докоснете раздел > раздел **Приложения** (ако е необходимо) > **Настройки** .

ИЛИ

От начален екран докоснете **бутон Меню** > **Системни настройки**.

2 Изберете категория на настройката и конфигурирайте желаните настройки.

Мрежи

БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира на екрана на следния потребителски интерфейс: Влезте в Wi-Fi настройките и докоснете **бутона Меню** > **Разширен Wi-Fi** > **MAC адрес**.

< Bluetooth >

включва и изключва безжичната функционалност Bluetooth.

< Мобилни данни >

Показва се информация за използваните данни и ви позволява да зададете ограничение за мобилен трафик на данни.

< Повикване >

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

ИЗХОДЯЩО ПОВИКВАНЕ

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

ВХОДЯЩО ПОВИКВАНЕ

Изскачащ прозорец за входящо повикване – ако изберете тази функция, изскачането на входящото гласово повикване ще се показва, когато се използва това приложение.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избиране от **Режим Отхвърляне на повикване** или **Отказване на повиквания от**.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите на съобщение, когато сте в среща.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

Home бутонът отговаря на повиквания – позволява ви да натиснете бутон Начало, за да отговорите на входящо повикване.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Автоматичен отговор – дава възможност да позволите или изключите Автоматичен отговор без ръце.

ТЕКУЩ РАЗГОВОР

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

ПРИКЛЮЧИ РАЗГОВОР

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към списъка с контакти.

Бутон вкл. прекратява разговор – поставете отметка, за да можете да прекратите гласовите обаждания чрез натискане на бутона Захранване/ Заключване.

ДРУГИ

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговора – виждате продължителността на разговорите, включително последно повикване, изходящи повиквания, входящи повиквания и всички повиквания.

Допълнителни настройки за разговор – тази опция позволява да променяте следните настройки:

ИД на викащ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

СВЪРЗВАНЕ

<Споделяне и свързване>

СПОДЕЛЯНЕ НА ДАННИ/МЕДИЯ

NFC – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC обозначение или друго устройство, поддържащо NFC, само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC обозначение с вашето устройство, то ще покаже обозначеното съдържание на вашето устройство.

За да включите или изключите NFC: от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомления, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

Използване на NFC: за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

Android Beam – поставете отметка за включване на Android Beam. Разрешете споделянето на изображения или музика чрез доближаване на устройства едно до друго.

< Предоставяне на връзка & Мрежи >

ПРЕДОСТАВЯНЕ

Wi-Fi гореща точка – позволява ви да споделяте мобилна мрежа чрез Wi-Fi и да конфигурирате настройките на портативна Wi-Fi гореща точка.

Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

Помощ – докоснете, за да видите помощна информация за функциите Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

МРЕЖА

Самолетен режим – след като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

SMS приложение по подразбиране – позволява ви да изберете настройки по подразбиране за приложението Съобщения.

VPN – показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Звук

ЗВУКОВ ПРОФИЛ

< Звуков профил >

настройва звуковият профил на **Звук**, **Само вибрация** или **Без звук**.

< Сила на звук >

можете да управлявате силата на звука на **Тон на звънене**, **Известия**, **Сензорна обратна връзка и система**, **Музика**, **видео**, **игри и друга медиа**.

< Безшумен режим >

позволява ви да зададете график за конфигуриране на звуковия профил в безшумен режим. Изключват се всички звукове, с изключение на алармите и мултимедийните сигнали, като се позволява при повторни повиквания или при повиквания от определени контакти телефонът да звъни.

МЕЛОДИИ & ВИБРАЦИЯ

< Тон на звънене на телефона >

позволява да настроите мелодия за входящи повиквания.

< Тон на звънене с вибрация >

вибрация за повиквания.

< Вибриране при входящо обаждане >

позволява ви да зададете вибрацията при входящо повикване.

СИСТ.

< Гласови уведомления >

автоматично четене при входящо повикване и при събитие за съобщение.

< Звук за уведомление >

позволява ви да настроите мелодия за уведомление.

< Сензорна обратна връзка и система >

настройва сензорната обратна връзка и система за **Тонове на клавиатурата за набиране**, **Звуци при докосване**, **Звук при заключване на екрана** и **Вибриране при докосване**.

Дисплей

НАЧАЛО & ЗАКЛЮЧВАНЕ

< Начален екран >

Избор на Начало – задава стила на вашия Начален екран. Изберете **EasyHome**, за да симулирате работа на фичър телефон.

ЕКРАН

Тема – задава темата за екрана на вашето устройство.

Тапет – задава тапета, който да използвате на началния екран. Изберете го от **Галерия**, **Анимирани тапети**, **Снимки** или **Галерия с тапети**.

Ефект на екран – задава ефекта при смяна на различните екрани. Изберете от **Основен**, **Бриз**, **Акордеон**, **Панорама**, **Въртележка**, **Слой** и **Домино**.

Разрешаване на превъртане на Начален екран – поставете отметка, за да настроите непрекъснато скролиране на екраните, като по този начин елиминирате необходимостта да скролирате назад, когато достигнете до края.

Само портретен изглед – поставете отметка за показване на началния екран винаги в портретен изглед.

ДАННИ

Архивиране и възстановяване на Начало – архивира и възстановява конфигурациите на приложение, притурка и тема.

СЪВЕТИ

Помощ – извежда някои полезни съвети за Началния екран.

< Заключен екран >

СИГУРНОСТ НА ЕКРАНА

Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Задайте **Няма**, **Плъзгане**, **Knock Code**, **Отключване с лице**, **Схема**, **PIN** или **Парола**.

Ефект на екран – Задава опциите за ефект плъзгане по екрана. Изберете от Вълна, Капка роса, Бяла дупка, Частица и Кристал.

Тапет – изберете тапет за вашия заключен екран от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Преки пътища – персонализирате преките пътища на заключения екран.

Информация за контакт за изгубен телефон – показва информация за собственика на заключения екран, в случай на изгубен телефон.

ВРЕМЕ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ

Таймер за заключване – указвате продължителността на заключване след изтичане на периода на активност на екрана.

Бутонът за захранване заключва незабавно – настройте екрана да се заключва при натискане на клавиш Захранване/Заключване.

ЕКРАН

< Яркост >

регулира яркостта на екрана. Поставете отметка на яркост **Нощ**, за да зададете автоматично яркост 0% за периода 12:00 ~ 06:00 ч.

< Таймаут на екрана >

задава периода от време преди екранът да се изключи.

< Ефект, изключващ екрана >

задава ефект изключване на екрана, който се изпозлва при изключване на екрана.

< Авто-завъртане на екрана >

указвате ориентацията да се завърта автоматично, когато завъртате и самия телефон.

< Мечта >

изберете скрийнсейвъра да се показва, докато телефонът е в режим на покой и е поставен на докинг станцията и/или се зарежда.

ШРИФТ

< Тип шрифт >

променяте типа на шрифта на дисплея.

< Размер на шрифт >

променяте размера на шрифта на дисплея.

УМЕН ВКЛ.

< Умен екран >

Поставете отметка, за да остава екранът активен, когато телефонът улови лицето ви.

< Интелигентно видео >

Поставете отметка, за да настроите видеозаписът да прекъсва временно, когато телефонът не може да улови лицето ви.

Общи

УСТРОЙСТВО

< Жестове >

ВКЛЮЧВАНЕ НА ЕКРАНА

Екранът е включен/Изкл. – поставете отметка, за да разрешите Включване на екрана да включва или изключва екрана. Докоснете два пъти бързо централната част на екрана, за да го включите. Докоснете два пъти лентата на състоянието, празна област на началния екран или Заключения екран, за да изключите екрана. За най-добри резултати не местете телефона докато използвате функцията Включване на екрана.

ОТГОВАРЯНЕ НА ВХОДЯЩОТО ПОВИКВАНЕ

Заглуши входящи повиквания – обърнете устройството, за да заглушите входящите повиквания.

ДРУГИ

Отлагане или спиране на аларма – обърнете устройството, за да отложите или спрете алармата.

Пауза на видео – обърнете устройството, за да спрете видео на пауза.

Помощ – докоснете, за да получите информация как да си служите с функциите Жестове на вашето устройство.

СЕНЗОР

Калибриране на сензора за движение – калибрирайте сензора за движение, като поставите телефона върху хоризонтална повърхност.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

SD КАРТА – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, докоснете **Демонтиране на SD картата**. Ако не е поставена SD карта, докоснете **Монтиране на SD карта**. Докоснете **Изтриване на SD карта**, ако желаете да изтриете всички данни от SD картата.

< Батерия >

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Информацията за заряда на батерията се извежда на графиката на батерията заедно с процента на оставащия заряд и нейния статус. Докоснете иконата за заряда на батерията, за да покажете екрана за използване на батерията за преглед на нивото на използване на батерията и детайли за използването на батерията. Той показа кои компоненти и приложения използват най-много енергия от батерията. Докоснете някой от елементите, за да видите по-подробна информация.

Процент на батерията върху лентата за състоянието – поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията на Лентата на състоянието.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Пестене на енергия – докоснете бутона за превключване за превключване между вкл. и изкл.

ВКЛЮЧЕТЕ ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Включете Пестене на енергия – служи за включване на функцията за пестене на енергия, когато зарядът на батерията достигне определено ниво. Изберете от **Незабавно**, **10% батерия**, **20% батерия**, **30% батерия** или **50% батерия**.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА БАТЕРИЯ

Автоматична синхр. – изключва Автоматична синхр.

Wi-Fi – изключва Wi-Fi, ако не се използват данни.

Bluetooth – изключва Bluetooth, ако не е свързан към устройство.

Вибриране при докосване – изключва обратната връзка при докосване.

Яркост – регулира яркостта.

Таймаут на екрана – регулира изчакване на екрана.

Помощ – натиснете, за да видите помощна информация за съветите за пестене на батерия.

< Приложения >

С помощта на менюто **Приложения** можете да преглеждате информацията за приложенията, инсталирани в телефона, да управлявате данните за тях и да ги спирате принудително.

Плъзнете вляво или вдясно, за да изберете един от трите раздела в най-горната част на екрана, за да прегледате по-подробна информация за приложения **ИЗТЕГЛЕНИ**, **РАБОТЕЩИ** и **ВСИЧКИ**.

Докоснете запис, за да прегледате повече информация, докоснете **Стоп** (или **Принудено спиране**), след това **ОК**, за да спрете изпълнението му.

< Безконтактно плащане >

Когато функцията NFC е включена, може да използвате функцията за доближаване и плащане, за да заплащате за покупки само с доближаване на телефона си до четеца на даден касов апарат. Ако устройството ви не разполага с приложение по подразбиране, може да потърсите други приложения за плащане в Google Play.

ЛИЧНИ

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на настройката **Автоматично синхронизиране на данните** може да спести енергия на батерията и да намали (но не да елиминира) използването на данни.

< Режим на гост >

Когато някой друг ще използва телефона ви, задайте Режим на гост. Той ще може да използва само зададените от вас приложения. След като го настроите, лесно можете да зададете Режим на гост, като преместите шаблона за гост върху заключения екран, който сте задали и който е различен от вашия обикновен шаблон за отключване. За повече информация докоснете **Помощ**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да се използва Режим на гост, настройте заключването на екрана с шаблон за заключване. Също така, гостът може да използва приложения, които не са предварително зададени, но са свързани с предварително зададените приложения.

< Местоположение >

Режим

Висока точност – за преценка на местоположението се използват GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Пестене на батерия – за преценка на местоположението се използват Wi-Fi и мобилни мрежи.

Сензори само на устройството – използвайте GPS за отбелязване на своето местоположение.

ЗАЯВКА ЗА ПОСЛЕДНО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Появяват се приложения, които наскоро са отправили заявки за информация за местоположение.

УСЛУГИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Позволява ви да прегледате вашите настройки за местоположение в Google.

< Защита >

КРИПТИРАНЕ

Криптиране на телефона – позволява ви да криптирате телефона, за да остане защитен. След криптиране е необходимо да се въвежда PIN или парола всеки път при включване на телефона.

Криптиране на паметта на SD карта – позволява ви да криптирате SD картата, за да остане защитена. След криптиране няма да е възможно да използвате картата на други устройства. Данни, които са създадени или

актуализирани след деактивиране на криптирането няма да са криптирани; но данни, които са криптирани преди това, ще останат криптирани.

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА SIM КАРТАТА

Задаване на заключване на SIM картата – задава заключване на SIM картата или позволява да смените ПИН кода на SIM картата.

ПАРОЛИ

Въвеждането на паролата е видимо – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

АДМИНИСТРИРАНЕ НА УСТРОЙСТВО

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Потвърждаване на приложения – забранете или предупреждавайте преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тип памет – показва типа на съхранение.

Доверени удостоверения – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталиране от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изчистване на удостоверявания – изтривате всички сертификати.

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за **Език и въвеждане**, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

< Архивиране и нулиране >

АРХИВИРАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Архивиране на моите данни – за архивиране на данните за приложения, Wi-Fi пароли и други настройки на сървърите на Google.

Архивен акаунт – позволява ви да зададете акаунта, към който желаете да архивирате данни.

Автоматично възстановяване – когато преинсталирате приложение, възстановявате архивираните настройки и данни.

LG АРХИВИРАНЕ

Услуга Архивиране LG – налични са възможности за архивиране, планирано архивиране, възстановяване и бързо прехвърляне на данни.

ЛИЧНИ ДАННИ

Нулиране до фабричните данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни.

СИСТЕМА

< Час и Дата >

Използвайте Настройки за **Час и Дата**, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Достъп >

Използвайте настройките под **Достъп**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

< PC връзка >

USB ВРЪЗКА

Избиране на метод за USB връзка – настройва се режима по подразбиране, който се използва при свързване на телефон с компютър чрез USB кабел. Изберете от **Зареждане на телефона**, **Синхронизиране на медиа (MTP)**, **Предоставяне на връзка**, **LG софтуер** и **Изпращане на изображение (PTP)**.

Попитайте при свързване – поставете отметка за потвърждение на типа USB връзка при осъществяване на връзка с компютър.

Помощ – показва информация относно настройките за свързване.

LG СОФТУЕР

PC Suite – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка.

Помощ – помощ за LG софтуер.

< Аксесоар >

QuickWindow изглед – активирайте изгледа QuickWindow, за да позволите преглед на малка част от екрана, когато капачето е затворено.

Слушалки Plug & Pop – задайте списъка с приложения Plug & Pop да се показва, когато слушалките са включени.

< Отпечатване >

Позволява ви да отпечатвате съдържанието на определени екрани (напр. уеб страници, показани в Chrome) на принтер свързан към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързано вашето устройство с Android.

< Относно телефона >

Това меню ви дава възможност да управлявате актуализирането на софтуера и да преглеждате разнообразна информация, свързана с вашето устройство.

Наименование на телефона – позволява ви да зададете име на телефона. Това може да е името на телефона ви за Bluetooth, Wi-Fi Direct и др.

Център за обновяване – проверява за актуализации на приложенията и софтуера, осигурени от LG Electronics.

Мрежа – позволява ви да прегледате вашата мрежа, типа и силата на мрежата, състояние на услугата, роуминг статус, състояние на мобилната мрежа и IP адрес.

Статус – позволява прегледа на телефонния номер, IMEI номера и IMEI SV номера.

Батерия – позволява ви да прегледате статуса, нивото и информация за ползване на батерията.

Информация за хардуера – позволява ви да прегледате номера на модела, времето на непрекъсната работа, дата на активиране, Wi-Fi MAC адреса и Bluetooth адреса.

Информация за софтуер – позволява ви да прегледате версията на Android, версията за основен обхват, версията на ядрото, номера на съставяне и софтуерната версия.

Юридическа информация – позволява ви да прегледате споразумението за права на LG приложенията, лицензите за отворен код и правната информация на Google.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте, създавайте и редактирайте бележките в своето устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.

2 Отидете на **Поддръжка** > **МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА** > **LG Mobile телефони** > **Изберете модела**

или

Отидете на **Поддръжка** > **Мобилен телефон** > Изберете модела.

3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видеокарта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

1. Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
2. Ще се появи **Избиране на метод за USB връзка**, след което изберете **LG софтуер**.
3. След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
4. За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
5. Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

1. Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
2. Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
3. В най-горното меню изберете **Устройство** > **Импортиране в устройството** > **Импортиране на контакти**.

4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще импортирате.

5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.

6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще импортирате и щракнете **Отвори**.

7 Щракнете върху **OK**.

8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.

9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.

10 Щракнете **OK**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на адрес http://www.lg.com/common/index.jsp → изберете страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Най-напред следва да проверите софтуерната версия на своя мобилен телефон: **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализиране на софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона — включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз — могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона и държавата.

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уеб сайта на LG www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. Като потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, който отговаря на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Забележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете http://opensource.lge.com/

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Аксесоари

Тези аксесоари се предлагат за използване с вашия телефон. **(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)**

Адаптер

Батерия

Кратко ръководство

Кабел за данни

Стерео слушалки

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка SIM карта	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали устройството не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носителя за съхранение.
Данни Архивиране на контакти	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете **бутона Меню** ☰ и изберете **Папки**, за да изберете папка.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Услуга Google™ Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Услуга Google™ Акаунт в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. От началния екран докоснете иконата **Телефон** . 2. Наберете номера, след което докоснете **бутона Меню** . 3. Докоснете **Добави 2-секундна пауза** или **Добави изчакване**.
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Използване на схема за отключване	Как да създам шаблон за отключване?	1. От началния екран докоснете **бутона Меню** (≡). 2. Докоснете **Системни настройки** > раздел **Дисплей** > **Заключен екран**. 3. Докоснете **Изберете заключване на екрана** > **Схема**. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение. **Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.** Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с пет възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Използване на схема за отключване	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	**Ако сте забравили схемата:** Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране. **Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.**
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	Телефонът поддържа многоезичен режим на работа. За да смените езика: 1. От началния екран докоснете **бутона Меню** (≡) и докоснете **Системни настройки >** раздел **Общи**. 2. Докоснете **Език и въвеждане** > **Език**. 3. Докоснете желания език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	1. От началния екран докоснете **бутон Меню** (≡). 2. Докоснете **Системни настройки** > раздел **Дисплей**. 3. Докоснете **Таймаут на екрана**. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи иконата на кошче за боклук в горната дясна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	1. От началния екран докоснете **бутона Меню** (≡). 2. Докоснете **Системни настройки** > раздел **Общи** > **Приложения** > **ИЗТЕГЛЕНИ**. 3. Докоснете приложението, след което докоснете **Деинсталиране**.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. В настройката на алармата изберете песента за звук на алармата.
Функция телефон Аларма	Ако телефонът е изключен, ще се чува ли звукът на алармата?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

СРПСКИ

Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператера. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на екрану осетљивом на додир.
- Copyright ©2014. LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Google Play™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу 5

Важна напомена..... 14

Основне информације о телефону . 21

Преглед делова телефона..... 21

Инсталирање SIM картице и батерије..... 23

Пуњење телефона..... 25

Коришћење меморијске картице 26

Закључавање и откључавање и екрана 27

Knock Code..... 28

Укључите екран..... 28

Пребацивање између апликација и њихово затварање..... 29

Почетни екран 30

Савети за екран осетљив на додир. 30

Почетни екран 31

Прилагођавање почетног екрана 32

Обавештења..... 33

Брза подешавања.....34

QSlide Апликације 35

Да бисте променили распоред ставки Qslide апликација на табли са обавештењима 35

Иконе обавештења на статусној траци 35

Тастатура на екрану 37

Унос специјалних знакова 37

Подешавање Google налога..... 38

Креирање Google налога 38

Пријављивање на Google налог 39

Повезивање на мреже и уређаје.. 40

Wi-Fi 40

Повезивање на Wi-Fi мреже.....40

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....40

Bluetooth..... 41

Wi-Fi Direct..... 43

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла..... 43

Позиви 45

Обављање позива..... 45

Позивање контаката 45

Одговарање на позив и одбијање позива 46

Када је екран закључан/откључан ...46

Подешавање јачине звука у слушалици 46

Обављање другог позива 46

Прегледање евиденције позива..... 47

Поставке позива 47

Контакти 48
Тражење контакта 48
Додавање новог контакта 48
Омиљени контакти 49
Креирање групе 49

Поруке 50
Слање поруке 50
Режим приказа 51
Мењање поставки за поруке 51

Е-пошта 52
Управљање налогом е-поште 52
Рад с фасциклама налога 53
Састављање и слање е-поште 53

Мултимедија 54
Камера 54
Упознавање са тражилом 54
Употреба напредних поставки 55
Брзо фотографисање 56
Након снимања фотографије 57
Прегледање сачуваних фотографија 58
Видео камера 58
Упознавање са тражилом 58
Употреба напредних поставки 59
Снимање видео записа на брзину 60
Након снимања видео записа 60
Гледање сачуваних видео записа 61
Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа 61
Галерија 61
Приказивање слика 62
Репродуковање видео записа 62
Уређивање фотографија/видео записа 63
Брисање слика 63
Постављање фотографије као позадине 63
Видео записи 63
Репродукција видео записа 63
Музика 65
Репродукција нумере 65

Услужни програми 68
Аларм/Сат 68
Употреба калкулатора 69
Додавање догађаја у календар 69
Снимање гласа 70
ThinkFree Viewer 71
Google+ 72
Hangouts 72
Режим за госта 73
Гласовна претрага 73
Преузето 74
QuickMemo 74
QSlide 76
QuickRemote 76
ФМ радио 78
LG SmartWorld 78

Веб 80
Интернет 80
Коришћење траке с алаткама за Веб 80
Приказивање веб-страница 81
Отварање странице 81
Претраживање веба гласом 81
Обележивачи 81
Претходно 81
Chrome 82
Приказивање веб-страница 82
Отварање странице 82
Претраживање веба гласом 82
Синхронизовање с другим уређајима 82
Додавање и приказ обележивача 83

Поставке 84
Приступ менију Поставке 84
Мреже 84
Звук 88
Екран 89
Опште 92

Рачунарски софтвер (LG PC Suite) 101

Ажурирање софтвера за телефон 104

Више информација о овом корисничком приручнику 106
Заштићени жигови 107

Додатна опрема 108

Решавање проблема 109

Најчешћа питања 113

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака. Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио-таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-D315 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,527 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,472 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом уређаја. Употреба других типова може поништити дозволу или гаранцију која важи за уређај и може бити опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.

- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.

- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио-апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.

- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте их блокирати инсталирањем преносне и бежичне опреме. То може довести до неправилног рада ваздушних јастука, што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха

Да не би дошло до оштећења слуха, немојте дуже време слушати музику при високим нивоима јачине звука.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени добављач услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.

- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је производ **LG-D315** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **http://www.lg.com/global/declaration**

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

КАКО АЖУРИРАТИ ПАМЕТНИ ТЕЛЕФОН

Приступите најновијим верзијама фирмвера, новим функцијама софтвера и побољшањима.

- **Ажурирајте паметни телефон без рачунара. Изаберите Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера.**
- **Ажурирајте паметни телефон тако што ћете га повезати са рачунаром.** Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији http://www.lg.com/common/index.jsp (изаберите земљу и језик).

Одлагање вашег старог уређаја

1 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.

2 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.

3 Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Одлагање потрошених батерија/акумулатора

1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.

2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.

3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.

4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена

Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Опште** > **Апликације**.

2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.

3 Додирните **Деинсталирај**, а затим додирните **OK** да бисте потврдили.

2. Оптимизовање трајања батерије

Продужите трајање батерије између два пуњења тако што ћете искључити функције које не желите да увек буду покренуте у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (проценат напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Пре инсталирања апликација и оперативног система отвореног кода

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Да бисте заштитили телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење закључавања екрана

Укључите закључавање екрана како бисте обезбедили телефон и спречили неовлашћено коришћење. На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Ништа**, **Превлачење**, **Knock Code**, **Откључавање лица**, **Узорак**, **PIN** или **Лозинка**. Ако изаберете Узорак, од вас ће бити затражено да креирате резервну копију PIN кода као безбедносну меру за случај да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање екрана који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон за откључавање екрана. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите на Google налог или унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали.

Ако нисте пријављени на Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN кôд или лозинку >

Ако сте заборавили PIN кôд или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

1. Искључите телефон.
2. Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** + **тастер за смањивање јачине звука**.
3. Отпустите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** када се прикаже логотип компаније LG.
4. Поново притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** у року од 3 секунде.
5. Када се прикаже екран Ресетовање на фабричке вредности, отпустите све тастере.
6. Помоћу **тастера за јачину звука** истакните опцију **Да**, а затим притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте потврдили.
7. Телефон ће бити ресетован на фабричке вредности.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android, пошто истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

Да бисте зауставили апликације:

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Опште** > **Апликације** > **ИЗВРШАВАЊЕ**.

2 Додирните жељену апликацију, а затим додирните **Стоп** да бисте је зауставили.

7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медиа синхр. (MTP)

1 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз телефон.

2 На екрану телефона појавиће се листа типова USB везе. Додирните опцију **Медиа синхр. (MTP)**.

3 Изаберите опцију **Отвори уређај за приказ датотека**. Сада ћете моћи да прегледате мултимедијалне садржаје са телефона на рачунару и да пребацујете датотеке.

4 Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају и обрнуто.

5 Превуците надоле статусну траку и додирните ставку **УСБ веза је успостављена** > **Напуните телефон**.

6 Извуците USB кабл из телефона.

8. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

9. Ако дође до замрзавања екрана

Ако дође до замрзавања екрана или телефон не реагује када покушате да га користите:

Притисните и 8 секунди задржите **тастер за напајање/закључавање** да бисте поново покренули телефон.

Ако и даље не ради, обратите се сервисном центру.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона

Слушалица

Сензор близине

Објектив фотоапарата на предњој страни

Тастери за јачину звука

Тастер Матична

Повратак на почетни екран из било ког екрана.

Тастер „Назад“

Повратак на претходни екран.

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

Укључивање/искључивање телефона, поновно покретање, закључавање/откључавање екрана, укључивање/искључивање режима рада у авиону и мењање типа звона.

Тастер „Мени“

Приказ доступних опција.

НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких предмета на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неправилан рад сензора.

Тастери за јачину звука

- **На почетном екрану:** управљање јачином звона.
- **Током позива:** управљање јачином звука у слушалици.
- **Током репродукције аудио/видео садржаја:** континуално подешавање јачине звука.

Тастер за укључивање/искључивање и закључавање

Прикључак за слушалице од 3,5 мм

ИЦ LED лампица

Микрофон

Прикључак за пуњач/USB прикључак

НАПОМЕНА: Водите рачуна да не поклопите микрофон руком у току позива.

Задњи поклопац

Лежиште за microSD картицу

Објектив фотоапарата

Блиц

Лежиште SIM картице

Батерија

Звучник

Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад.

1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните задњи поклопац ноктом на палцу као што је приказано на слици испод.

2 Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

3 Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

4 Поравнајте поклопац изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).

Пуњење телефона

Прикључак за пуњач/USB прикључак налази се у дну телефона. Један крај USB кабла прикључите у телефон, а други крај у електричну утичницу.

НАПОМЕНА:

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.

Коришћење меморијске картице

Пре уклањања SD картице, искључите је у менију Меморија.

1 Скините задњи поклопац.

2 Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

НАПОМЕНА: Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

1 Додирните ▦ да бисте отворили листу апликација.
2 Пронађите и додирните ставку **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија**.
3 Додирните **Искључи СД картицу**.
4 Додирните **Обриши SD картицу** > **Обриши SD картицу** > **Обриши све**.
5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** ▭ да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање** ▭. Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Knock Code

Можете да откључате екран док је искључен тако што ћете на подешен начин додирнути одређени део екрана.

Активирање функције Knock Code

1 Притисните ▭ > ▦ > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.

2 Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак избора начина за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите начин за откључавање екрана.

САВЕТ: двапут додирните екран да бисте га укључили ако функција Knock Code није активирана.

Укључите екран

Можете да једноставно да укључујете/искључујете екран двоструким додиром екрана.

Да бисте активирали функцију KnockON

1 Притисните ▭ > ▦ > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Покрети**.

2 Изаберите опцију **Екран укљ./искљ.**.

Двапут брзо додирните средину екрана да бисте откључали екран. Да бисте закључали екран, двапут додирните статусну траку на било ком екрану (осим тражила камере) или празну површину почетног екрана.

Напомена: Приликом укључивања екрана водите рачуна да не покријете сензор близине. Ако то учините, екран ће се искључити одмах након што се укључите како би се спречило случајно укључивање док је телефон у џепу или торби.

Пребацивање између апликација и њихово затварање

Обављање више операција одједном је једноставно у оперативном систему Android зато што ће покренуте апликације наставити да раде и када отворите нову апликацију. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више истовремено отворених апликација и да се пребацујете између њих. Оперативни систем Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

Пребацивање између апликација

- Додирните и задржите **тастер Мени** (≡). Приказаће се листа недавно коришћених апликација. Додирните апликацију којој желите да приступите.
- Да бисте уклонили неку од апликација са листе, превуците преглед апликација налево или надесно.

Да бисте зауставили апликацију или изашли из ње

1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** (≡), а затим додирните **Системске поставке** > картица **Опште** > **Апликације**.
2. Додирните неку од картица на врху екрана, изаберите жељену апликацију, а затим додирните опцију **Принудно заустављање** (или **Стоп**) да бисте зауставили апликацију.

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Вучење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, тако да не правите паузу када прст спустите на њега (да не бисте случајно померили ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили степен зума приликом прегледања слика или на мапама.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте прејако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Једноставно превуците прстом налево или надесно да бисте прегледали табле почетног екрана. Сваку од ових табли можете прилагодити додавањем унапред инсталираних и преузетих апликација, виџета и позадина.

Статусна трака

Приказивање информација о статусу телефона, укључујући време, јачину сигнала, статус батерије и иконе обавештења.

Виџет

Виџети су самосталне апликације којима можете приступити преко екрана са апликацијама, почетног екрана или проширених почетних екрана. За разлику од пречице, виџет се приказује као апликација на екрану.

Иконе апликација

Додирните жељену икону (апликација, фасцикла итд.) да бисте је отворили и користили.

Индикатор локације

Показује које се платно почетног екрана тренутно приказује.

Област са тастерима за брзи приступ

Омогућава брз приступ функцијама на било ком платну почетног екрана.

Тастери за брзи приступ налазе се у дну почетног екрана. Тастери за брзи приступ омогућавају једноставан приступ функцијама које најчешће користите само једним додиром.

НАПОМЕНА: Да бисте додали икону по жељи, превуците је на траку са тастерима за брзи приступ и отпустите је. Да бисте уклонили неку икону, превуците је са траке са тастерима за брзи приступ.

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, преузете ставке, виџете или позадине. Додајте омиљене апликације и виџете на почетни екран да бисте олакшали коришћење телефона.

Додавање ставки на почетни екран:

1. Додирните и задржите празан део почетног екрана.
2. Додирните жељену картицу. Изаберите ставку **Апликације** или **Виџети**.
3. Превуците икону жељене апликације до жељене локације и подигните прст.

Да бисте избрисали ставку са почетног екрана:

- Додирните и задржите икону коју желите да уклоните, а затим је превуците до и отпустите је.

САВЕТ! Да бисте додали икону апликације на почетни екран са екрана са апликацијама, додирните и задржите апликацију коју желите да додате и превуците је до жељеног места.

САВЕТ! Коришћење фасцикли

Ради боље организације, можете да обједините више икона апликација у једну фасциклу. Отпустите једну икону апликације изнад друге на почетном екрану и биће креирана фасцикла која садржи обе апликације.

Да бисте прилагодили иконе апликација на почетном екрану

1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа. Затим је отпустите на екран.
Икона за уређивање појавиће се у горњем десном углу апликације.

2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.

3 Додирните **OK** да бисте сачували промену.

Обавештења

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, као што је преузимање видео записа.

На табли са обавештењима можете видети тренутни статус телефона и непрочитана обавештења.

Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непрочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. за Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

Брза подешавања

Брза подешавања вам омогућавају да лако укључујете или искључујете поставке за функције као што је Wi-Fi, да управљате осветљеношћу екрана и још тога. Да бисте приступили Брзим подешавањима, отворите таблу са обавештењима. Трака са Брзим подешавањима налази се у врху табле са обавештењима.

Да бисте променили распоред ставки за Брза подешавања на табли са обавештењима

Превуците траку са Брзим подешавањима надесно, па додирните . Додирните и задржите поред ставке коју желите да преместите и превуците је до жељеног места. Додирните поље за потврду поред ставки које желите да додате у траку са Брзим подешавањима.

НАПОМЕНА: Додирните и задржите жељену икону на траци са Брзим подешавањима да бисте директно приступили одговарајућем менију за подешавање.

QSlide Апликације

Да бисте приступили Qslide апликацијама, отворите таблу са обавештењима. Трака са Qslide апликацијама налази се у врху табле са обавештењима. Ставке Qslide апликација се налазе у наставку. **Видео записи**, **Интернет**, **Телефон**, **Поруке**, **Календар**, **Е-пошта**, **Белешка**, **Управљање фајловима**, **Калкулатор.**

Да бисте променили распоред ставки Qslide апликација на табли са обавештењима

Превуците траку са Qslide апликацијама налево и додирните . Додирните и задржите поред ставке коју желите да преместите и превуците је до жељеног места. Додирните поље за потврду поред ставки које желите да додате у траку са Qslide апликацијама.

Иконе обавештења на статусној траци

Иконе обавештења појављују се на статусној траци у врху екрана да би вас обавестиле о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.

У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис	Икона	Опис
	Нема сигнала		Батерија пуна
	Авио режим		Батерија се пуни
	Повезан на Wi-Fi мрежу		Преузимање података

Икона	Опис
	Слушалице
	Позив је у току
	Пријем GPS података о локацији
	Подаци се синхронизују
	Нова Gmail порука
	Нова Hangouts порука
	Нова текстуална или мултимедијална порука
	Нумера се репродукује
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром

Икона	Опис
	Отпремање података
	Успостављање GPS пријема
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова гласовна пошта
	Звук звона је искључен
	Укључен је Чувар енергије

НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функција, услуга и апликација које се тренутно користе.

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље у које желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

?123 abc Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима.

Додирните да бисте приступили поставкама LG тастатуре.

Додирните да унесете размак.

Додирните да пређете у нови ред у пољу за поруку.

Додирните да избришете претходни знак.

Унос специјалних знакова

LG тастатура омогућава вам да уносите специјалне знакове (нпр. „á“) приликом уноса текста.

На пример, да бисте унели „á“, додирните и задржите тастер „a“ док се не прикажу додатни знакови. Затим изаберите специјални знак који желите да унесете.

НАПОМЕНА: Симбол у горњем десном углу тастера означава да су за тај тастер доступни додатни знаци.

Подешавање Google налога

Први пут када отворите Google апликацију на телефону, од вас ће бити затражено да се пријавите помоћу постојећег Google налога. Ако немате Google налог, приказаће се упит да га креирате.

Креирање Google налога

1. На почетном екрану додирните да бисте отворили екран са апликацијама.
2. Додирните **Поставке** > картица **Опште** > **Налози и синхронизација** > **Додај налог** > **Google** > **Нови** да бисте покренули чаробњак за подешавање Gmail е-поште.
3. Додирните текстуално поље да бисте отворили тастатуру а затим унесите своје име и корисничко име вашег Google налога. Док уносите текст, можете да пређете у следеће текстуално поље тако што ћете додирнути **Даље** на тастатури.
4. Када унесете име и корисничко име, додирните . Телефон ће успоставити комуникацију са Google серверима и проверити да ли је то корисничко име доступно.
5. Унесите, а затим поново унесите своју лозинку. Затим, пратите упутства и унесите обавезне и опционе информације о налогу. Сачекајте да сервер креира ваш налог.

Пријављивање на Google налог

1. На екрану за подешавање Google налога, додирните **Постојећи**, унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните ▶.
2. Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail и друге Google услуге.
3. Након подешавања Google налога на телефону, телефон ће аутоматски бити синхронизован са Google налогом на Интернету (у складу са изабраним поставкама синхронизације).

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail и Play Store; да креирате резервне копије поставки на Google серверима и да користите предности осталих Google услуга на телефону.

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.

Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi везу на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или искључите Wi-Fi, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi.**

2 Додирните прекидач да бисте укључили Wi-Fi и покренете претрагу доступних Wi-Fi мрежа.

- Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.

3 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.

- Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

4 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth

Bluetooth вам омогућава да делите податке са другим уређајима који подржавају Bluetooth и да повезујете Bluetooth слушалице.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите телефон са другим уређајем.

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Мреже** > **Bluetooth**.

2 Додирните прекидач да бисте укључили Bluetooth.

3 Додирните поље за потврду поред имена вашег телефона да би телефон био видљив другим Bluetooth уређајима.

4 Приказаће се листа доступних уређаја. Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.

5 У зависности од типа уређаја, можда ће бити потребно да унесете исти кôд на оба уређаја, да потврдите подударност кодова или ће се уређаји аутоматски упарити.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN кôд, као што је 0000. Ако други уређај има PIN кôд, од вас ће се тражити да га унесете.

Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или апликације **Преузето** .

2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Мреже** > **Bluetooth**.

2 Додирните прекидач да бисте укључили Bluetooth.

3 Додирните поље за потврду поред имена вашег телефона да би телефон био видљив другим Bluetooth уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните **тастер Мени** ☰ > **Пауза у видљивости**.

4 Изаберите **Прихвати** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct подржава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у различитим режимима USB везе.

Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медиа синхр. (MTP)

1 Повежите телефон с рачунаром помоћу USB кабла који сте добили уз телефон.

2 На екрану телефона појавиће се листа типова USB везе. Такође, можете да отворите **Системске поставке** > картица **Опште** > **PC веза** > **Одаберите USB метод за повезивање** > **Медиа синхр. (MTP)**.

3 Сада ћете моћи да прегледате мултимедијалне садржаје са телефона на рачунару и да пребацујете датотеке.

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.

1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.

2 Изаберите опцију **Медиа синхр. (MTP)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.

3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.

4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).

5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.

6 Покрените синхронизацију.

- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.

Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window Media Player	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player старија од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.

Позиви

Обављање позива

1 На почетном екрану додирните да бисте отворили бројчаник.

2 Унесите број помоћу бројчаника. Да бисте избрисали једну цифру, додирните .

3 Додирните да бисте обавили позив.

4 Да бисте завршили позив, додирните .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“, неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер 0 +.

Позивање контаката

1 На почетном екрану додирните да бисте отворили листу контаката.

2 Крећите се кроз листу контаката или додирните поље **Претражи контакте**, па унесите име контакта. Можете се кретати и кроз траку са словима са десне стране екрана.

3 У листи додирните поред жељеног контакта да бисте обавили позив.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када је екран закључан/откључан

- Превуците у било ком смеру да бисте се одговори на долазни позив.
- Превуците у било ком смеру да бисте одбиј долазни позив.

САВЕТ! Одбити са поруком

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

Подешавање јачине звука у слушалици

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

Обављање другог позива

1. Током првог позива додирните **тастер Мени** , додирните **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути или претражите контакте тако што ћете додирнути и изабрати контакт који желите да позовете.
2. Додирните да бисте обавили позив.
3. Први позив ће бити стављен на чекање.
4. Додирните да бисте успоставили конференцијски позив.
5. Да бисте прекинули активне позиве, додирните .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните и изаберите картицу **Евиденције позива** . Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните **тастер Мени** , а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке или додирните **Избриши** да бисте избрисали појединачне ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

1 На почетном екрану додирните .

2 Додирните **тастер Мени** .

3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти

Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

1 На почетном екрану додирните да бисте отворили листу контаката.

2 Додирните поље **Претражи контакте** и унесите име контакта. Можете се кретати и кроз траку са словима са десне стране екрана.

Додавање новог контакта

1 На почетном екрану додирните и унесите број новог контакта.

2 Додирните > **Нови контакт**.

3 Ако новом контакту желите да додате слику, додирните . Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.

4 Додирните у врху екрана, па изаберите налог у који желите да додате контакт.

5 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.

6 Додирните **Сачувај**.

Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене

1 На почетном екрану додирните да бисте отворили листу контаката.

2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.

3 Додирните звездицу са десне стране имена контакта. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

1 На почетном екрану додирните да бисте отворили листу контаката.

2 Додирните картицу , па изаберите контакт да бисте видели детаље.

3 Додирните жуту звездицу десно од имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Креирање групе

1 На почетном екрану додирните да бисте отворили листу контаката.

2 Додирните картицу **Групе**, а затим додирните **тастер Мени** > **Нова група**.

3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити мелодију звона за групу коју сте креирали.

4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.

Поруке

На овом телефону текстуалне и мултимедијалне поруке су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

НАПОМЕНА: LG апликација за поруке треба да буде постављена као подразумевана апликација за слање SMS порука. У супротном, неке функције у вези са слањем порука неће бити доступне.

Слање поруке

1 Додирните на почетном екрану, а затим додирните да бисте саставили нову поруку.

2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта приказаће се контакти који одговарају тренутно унетом делу имена. Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

3 Додирните текстуално поље и почните да пишете поруку.

4 Додирните **тастер Мени** да бисте приступили опцијама за слање порука.

САВЕТ! Можете додирнути икону да бисте приложили датотеку коју желите да поделите.

5 Додирните **Поша...** да бисте послали поруку.

6 Одговори на поруку ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

- Ограничење од 160 знакова може се разликовати у зависности од земље, језика и начина кодирања текстуалних порука.
- Ако у текстуалну поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у мултимедијалну поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Режим приказа

Непрочитане поруке налазе се у врху. Поруке које сте разменили са другима приказују се у виду нити, хронолошким редоследом, како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Отворите апликацију **Поруке** и додирните **тастер Мени** ☰ > **Поставке**.

Е-пошта

Апликацију Е-пошта можете да користите за читање е-порука са услуга попут услуге Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште

Када први пут покренете апликацију Е-пошта, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај пријемног сандучета. Уколико сте додали више налога, можете да се пребацујете између њих.

Додавање новог налога е-поште:

- Отворите апликацију **Е-пошта** и додирните **тастер Мени** ☰ > **Поставке** > **Додај налог**.

Промена поставки налога е-поште:

- Отворите апликацију **Е-пошта** и додирните **тастер Мени** ☰ > **Поставке**. Затим додирните **Опште поставке** да бисте подесили поставке за све налоге или додирните неки од налога да бисте подесили поставке само за тај налог.

Брисање налога е-поште:

- Отворите апликацију **Е-пошта**, додирните **тастер Мени** ☰ > **Поставке** > **тастер Мени** ☰ > **Уклони налог** > додирните налог > **Уклони** > **Да**.

Рад с фасциклама налога

Отворите апликацију **Е-пошта** и додирните **тастер Мени** > **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

1. Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
2. Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
3. Додирните поље **Cc/Bcc** да бисте унели примаоце копије. Додирните да бисте приложили датотеке (по потреби).
4. Додирните поље за поруку и унесите текст.
5. Додирните да бисте послали е-поруку.
   Ако нисте повезани на мрежу, на пример ако користите режим рада у авиону, поруке које пошаљете биће сачуване у фасцикли Одлазно сандуче док се поново не повежете на мрежу. Ако садржи поруке на чекању, фасцикла Одлазно сандуче биће приказана на екрану Налози.

САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом (у зависности од поставки звука и вибрације).

Камера

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните **Камера** на почетном екрану.

Упознавање са тражилом

1. **Блиц** – додирните да бисте **Укљ., Искљ.** блиц или га поставили на **Аутоматски.**
2. **Замени камеру** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
3. **Фото режим** – омогућава да изаберете фото режим: **Нормалан, Динамички тон (HDR), Панорама, Узастопно фотографисање, Time catch сликање** и **Спортови.**
4. **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама. Погледајте одељак **Коришћење напредних поставки** на следећој страници.
5. **Прекидач за режим** – додирните и превуците наниже ову икону да бисте прешли у видео режим.
6. **Сними** – додирните да бисте направили фотографију.

7 **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите апликацији Галерија да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните ⚙ да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата. Када изаберете жељену опцију, додирните **тастер Назад** ⮌.

	Омогућава вам да фотографишете коришћењем гласовне команде. Изговорите **Cheese**, **Smile**, **Whisky**, **Кимчи** или **LG** да бисте фотографисали.
	Дефинисање количине сунчеве светлости која ће доспети у слику и управљање њом.
	Додирните да бисте изабрали режим фокусирања.
W3M	Можете изабрати величину слике.
	ISO вредност одређује осетљивост светлосног сензора камере. Што је ISO вредност виша, фотоапарат ће бити осетљивији. Ово је корисно у условима лошег осветљења када није могуће користити блиц.
AWB	Побољшава баланс беле у различитим условима осветљења.
	Примењује ефекте боје на фотографије.
	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.

	Активирајте ову опцију да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону. Снимајте фотографије на било ком месту и означите их додајући им локацију. Уколико отпремите означене фотографије на блог који подржава гео-означавање, моћи ћете да видите слике означене на мапи.
	Избор звука окидача.
	Изаберите која ће се функција извршавати када притиснете тастере за јачину звука. Доступне су функције **Сними** и **Зумирање**.
	Изаберите локацију на којој желите да сачувате слике.
	Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.
	Враћање свих поставки фотоапарата на подразумеване вредности.

САВЕТ!

- Када затворите фотоапарат, неке поставке ће се вратити на подразумеване вредности, попут баланса беле боје, нијансе боја, тајмера и режима сцене. Проверите те вредности пре снимања следеће фотографије.
- Мени са поставкама приказује се преко тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.

Брзо фотографисање

1 Отворите апликацију **Камера**.

2 Држећи телефон хоризонтално, усмерите објектив према објекту који желите да фотографишете.

3 Додирните да бисте снимили фотографију.

Након снимања фотографије

Додирните преглед фотографије у дну екрана да бисте видели последњу фотографију коју сте снимили. Фотографију можете видети у апликацији Галерија.

	Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.
	Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте обрисали фотографију.

САВЕТ! Ако сте на телефону подесили налог друштвене мреже, слику можете да поделите на тој локацији.

НАПОМЕНА: Преузимање мултимедијалних порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

Додирните **тастер Мени** да бисте отворили следеће напредне опције.

Поставите слику као – додирните да бисте фотографију поставили као **Фотограгија контакта**, **Позадина почетног екрана**, **Позадина за закључан екран** или **Позадина**.

Помери – додирните да бисте преместили фотографију у други албум.

Копирај – додирните да бисте копирали изабрану фотографију и сачували је у другом албуму.

Копирај клип у треј – додирните да бисте копирали фотографију и сачували је у треју за клипове.

Преименуј – додирните да бисте уредили назив изабране фотографије.

Ротирај налево/надесно – додирните да бисте ротирали слику налево или надесно.

Исеци – додирните да бисте исекли фотографију.

Уреди – додирните да бисте уредили фотографију.

Слајдшоу – приказивање свих фотографија у виду пројекције слајдова.

Додај локацију – фотографији можете да додате информације о локацији.

Детаљи – приказивање информација о фотографији.

Прегледање сачуваних фотографија

Можете да приступате сачуваним фотографијама у режиму фотоапарата. Само додирните преглед слике у дну екрана и приказаће се ваша галерија.

- Да бисте видели више фотографија, померајте улево или удесно.
- Да бисте зумирали или смањили зум, двапут додирните екран или ставите на њега два прста па их раздвојите (приближите прсте ако желите да смањите зум).

Видео камера

Да бисте отворили камеру, додирните апликацију **Камера** на почетном екрану, а затим додирните да бисте прешли у видео режим.

Упознавање са тражилом

1. **Блиц** – додирните да бисте **Укљ., Искљ.** блиц или га поставили на **Аутоматски.**
2. **Замени камеру** – омогућава пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
3. **Режим снимања** – омогућава да промените режим снимања на **Нормалан** и **Ефекти уживо**.
4. **Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама. Погледајте одељак **Коришћење напредних поставки** на следећој страници.
5. **Режим фотоапарата** – додирните и превуците нагоре ову икону да бисте прешли у режим фотоапарата.
6. **Сними** – додирните да бисте почели да снимате видео запис.
7. **Галерија** – додирните да бисте прегледали последњи снимљени видео запис. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар видео режима прегледали сачуване видео записе.

НАПОМЕНА: У току снимања видео записа, ставите два прста на екран и приближите их да бисте користили функцију зумирања.

Употреба напредних поставки

На екрану тражила додирните ⚙ да бисте отворили напредне поставке. Када изаберете жељену опцију, додирните **тастер Назад** ⇦.

HD	Додирните да бисте подесили величину (у пикселима) видео записа који снимате.
±	Дефинисање количине сунчеве светлости која ће доспети у видео запис и управљање њом.
AWB	Побољшава баланс беле у различитим условима осветљења.

	Изаберите нијансу боје коју желите да користите за видео запис.
	Активирајте да бисте користили услуге засноване на локацији на телефону у сврхе гео-означавања. **НАПОМЕНА:** Ова функција је доступна само када је GPS функција активирана или сте повезани на мрежу.
	Изаберите која ће се функција извршавати када притиснете тастере за јачину звука. Доступне су функције **Сними** и **Зумирање**.
	Изаберите локацију на којој желите да сачувате видео записе.
	Додирните кад год пожелите да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.
	Враћање свих поставки камере на подразумеване поставке.

Снимање видео записа на брзину

1 Отворите апликацију **Камера** и додирните дугме **Видео режим** .
2 Тражило камере појавиће се на екрану.
3 Држите телефон и усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
4 Додирните једном да бисте започели снимање.
5 Појавиће се тајмер који приказује дужину видео записа.
6 Додирните да бисте зауставили снимање.

Након снимања видео записа

Додирните преглед слике у дну екрана да бисте видели последњи видео запис.

	Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.
	Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Додирните да бисте обрисали видео запис.

Гледање сачуваних видео записа

1 На тражилу додирните преглед слике у дну екрана.

2 На екрану ће се отворити галерија.

3 Додирните видео запис да бисте га аутоматски репродуковали.

Подешавање јачине звука при репродукцији видео записа

За подешавање јачине звука у току репродукције видео записа користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.

Галерија

Мултимедијалне датотеке можете да сачувате у интерној или екстерној меморији за лакши приступ мултимедијалним датотекама. Помоћу ове апликације можете приказивати мултимедијалне датотеке, као што су слике и видео записи.

- На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Галерија** .

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

Приказивање слика

Отворите галерију да бисте видели доступне албуме. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили.

Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:

- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

Репродуковање видео записа

У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните .

НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

Уређивање фотографија/видео записа

Док се фотографија/видео запис приказује, додирните **тастер Мени** и употребите напредне опције за уређивање.

Брисање слика

Употребите неки од следећих начина:

- У оквиру албума додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их додирнути, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија/видео запис приказује, додирните .

Постављање фотографије као позадине

Док се фотографија приказује, додирните **тастер Мени**, па изаберите **Поставите слику као** да бисте је поставили као позадину почетног или закључаног екрана.

Видео записи

Овај телефон има видео плејер помоћу којег можете гледати своје омиљене видео записе.

Репродукција видео записа

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Видео записи** .

2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

1 /	Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију видео записа.
2	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
3	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
4	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
5 / /	Додирните да бисте променили однос ширине и висине екрана видео записа.
6	Додирните да бисте снимили слику током снимања видео записа.
7 /	Додирните да бисте закључали/откључали екран видео записа.
8	Додирните да бисте користили Qslide.

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Дели, Избриши, Скрати** и **Детаљи**.

НАПОМЕНА: У току репродукције видео записа, превуците леву страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили осветљеност. Превуците десну страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили јачину звука.

Музика

Телефон поседује музички плејер помоћу којег можете да слушате своје омиљене нумере. Да бисте приступили музичком плејеру, на почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Музика** .

Репродукција нумере

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Музика** .

2 Додирните картицу **Нумере**.

3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.

❶	Додирните да бисте пронашли нумеру на локацији YouTube.
❷	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
❸	Додирните да бисте додали нумеру на листу омиљених нумера.
❹	Додирните да бисте подесили режим измешане репродукције.
❺	Додирните да бисте подесили режим понављања.
❻	Додирните да бисте подесили јачину музике.
❼	Додирните да бисте се вратили на почетак нумере. Додирните двапут да бисте се вратили на претходну нумеру. Додирните и задржите да бисте премотавали уназад у корацима од 3 секунде.

❽ ⏸ / ▶	Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију.
❾ ⏭	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру са албума или на листи нумера. Додирните и задржите да бисте премотавали унапред у корацима од 3 секунде.
❿	Додирните да бисте отворили библиотеку.

За мењање јачине звука током репродукције користите тастере за јачину звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју нумеру на листи да бисте приступили следећим опцијама: **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Избриши**, **Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:

Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.

- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.
- Ауторска права за музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима. Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике.
  У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

Аларм/Сат

Подешавање аларма

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Аларм/Сат** > .

2 Унесите жељено време за аларм.

3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Ауто-покретање апликације**, **Закључавање слагалицом** и **Белешка**.

4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували аларм.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма, додирните **тастер Мени** на екрану са листом аларма и изаберите **Поставке**.

Подешавање светског сата

На картици Светски сат можете да подесите листу градова која вам омогућава да једним погледом видите тренутно време у различитим временским зонама.

1 Отворите апликацију **Аларм/Сат**, а затим изаберите картицу **Светски сат** .

2 Додирните икону **Нови град** (у дну екрана), претражите доступне градове, па додирните жељени град.

Употреба калкулатора

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Калкулатор** .

2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.

3 За једноставна израчунавања додирните жељену функцију (+ , − , × или ÷), а затим додирните = .

НАПОМЕНА: За сложенија израчунавања додирните **тастер Мени** , изаберите **Научни калкулатор**, па изаберите жељене функције.

НАПОМЕНА: Да бисте видели претходна израчунавања, додирните **тастер Мени** , па изаберите **Историјат рачунања**.

Додавање догађаја у календар

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Календар** .

2 Додирните 2014 мај и изаберите опцију **Дан**, **Седмица**, **Месец**, **Година** или **Дневни ред** да бисте променили приказ календара.

3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .

4 Додирните поље **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.

5 Додирните поље **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.

6 Ако желите да додате белешку догађају, додирните поље **Опис** и унесите детаље.

7 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.

8 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа

Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Снимање гласа** .

2 Додирните да бисте започели снимање.

3 Додирните да бисте прекинули снимање.

4 Додирните да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните да бисте приступили листи снимака. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Слање гласовних записа

1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио запис тако што ћете додирнути .

2 Изаберите неки од доступних начина дељења.

Икона режима за снимање

Додирните да бисте променили режим снимања.

Дугме за снимање

Додирните да бисте снимили гласовну белешку.

Дугме за приказ листе

Додирните да бисте видели листу снимака.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.

- На почетном екрану додирните > картица **Апликације** > **ThinkFree Viewer**.

Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у апликацији ThinkFree Viewer, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

Google+

Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

- На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Google+** .

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Hangouts

Апликација **Hangouts** омогућава вам да ћаскате са пријатељима у реалном времену помоћу текстуалних порука.

Отварање апликације Hangouts

- На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Hangouts** .

Одјављивање са услуге Hangouts

- На листи за ћаскање додирните **тастер Мени** > **Подешавања** > **Изаберите свој Google налог** > **Одјави ме**.

Ћаскање са пријатељима

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Hangouts** .

2 Додирните да бисте видели листу контаката. Она обухвата све Google налоге које сте додали.

3 Додирните пријатеља са којим желите да ћаскате, а затим унесите поруку.

4 Додирните **Пошаљи** .

Режим за госта

Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта. Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују.

Подесите Режим за госта унапред и изаберите опције.

НАПОМЕНА: Да бисте користили Режим за госта, потребно је да претходно подесите закључавање помоћу шаблона.

1 Додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** > картица **Опште** > **Режим за госта**.

2 Додирните прекидач Режим за госта да бисте омогућили овај режим.

Гласовна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Гласовна претрага** .

2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорим сада**. Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузето

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Преузето** .

QuickMemo

Функција QuickMemo омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Помоћу функције QuickMemo можете практично и ефикасно креирати белешке током позива уз помоћ снимљене слике или на тренутном екрану телефона.

1 Да бисте приступили функцији **QuickMemo**, притисните оба тастера за јачину звука у трајању од једне секунде на екрану чију слику желите да снимите.

ИЛИ

ИЛИ

Превуците надоле статусну траку и додирните на траци Брза подешавања.

2 Креирајте белешку помоћу опција на траци са алаткама.

3 Додирните у менију Уреди да бисте сачували белешку у албуму QuickMemo унутар апликације Галерија.

НАПОМЕНА: Користите јагодицу прста када користите функцију QuickMemo. Немојте користити нокат.

Коришћење опција функције QuickMemo

Приликом коришћења функције QuickMemo доступне су следеће опције.

	Можете да изаберете позадину.
	Опозивање или понављање претходних радњи.
	Избор типа оловке, боје оловке и алатке за исецање.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Додирните да бисте послали белешку другима или га поделили преко друштвених мрежа.
	Чува белешку у **Галерија**.

Приказ сачуване QuickMemo белешке

Отворите апликацију **Галерија** и изаберите албум **QuickMemo**.

QSlide

Функција QSlide омогућава преклапање на екрану телефона да би се олакшао рад са више прозора.

1 Док користите апликацију која подржава функцију QSlide, додирните да бисте приступили апликацији QSlide.

ИЛИ

Отворите таблу са обавештењима и додирните апликацију у одељку QSlide апликације.

2 Користите клизач да бисте подесили провидност преклапања.

3 Можете да упућујете позиве или да бирате друге опције телефона.

4 Додирните да бисте затворили функцију QSlide.

- Превуците доњи десни угао да бисте повећали или смањили величину прозора.

- Превуците насловну траку да бисте преместили прозор на екрану.

НАПОМЕНА: Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.

QuickRemote

Функција QuickRemote претвара телефон у универзални даљински управљач за кућни телевизор, DVD плејер и Blu-ray плејер.

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **QuickRemote** > .

ИЛИ

Додирните и превуците статусну линију наниже и додирните > **ДОДАЈ ДАЉИНСКИ**.

2 Изаберите тип и произвођача уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурисали уређаје.

САВЕТ! Да бисте брзо користили функцију QuickRemote, додирните и превуците статусну траку наниже и додирните на траци Брза подешавања да бисте је активирали.

Додирните **тастер Мени** да бисте изабрали опције: **Подешавање магичног даљинског управљача**, **Уредите даљинско име, Померите даљински, Обришите управљач, Уредите собу, Поставке** и **Помоћ**.

НАПОМЕНА: QuickRemote подржава сигнал обичног даљинског управљача и инфрацрвени (ИЦ) сигнал да би радио на исти начин. Стога, водите рачуна да не покријете инфрацрвени сензор када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.

ФМ радио

Ваш телефон поседује уграђен ФМ радио-пријемник да бисте своје омиљене станице могли да слушате у покрету. Да бисте слушали радио, на почетном екрану додирните > картица **Апликације** (ако је потребно) > **ФМ радио** .

Претраживање станица

Радио-станице можете слушати тако што ћете их претражити ручно или аутоматски.

1 Отворите апликацију ФМ радио, а затим додирните > **Скенирај**.

2 Током аутоматског скенирања додирните дугме **Откажи** ако желите да зауставите скенирање. Биће сачуване само станице пронађене пре заустављања скенирања.

LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – игара, апликација, позадина и мелодија звона – пружајући корисницима LG телефона могућност да уживају у богатијем искуству „живота у покрету“.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

1 Притисните > > картица **Апликације** > додирните икону да бисте отворили **LG SmartWorld**.

2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.

3 Преузмите жељене садржаје.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите своју земљу.

2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.

3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.

4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Како се користи услуга LG SmartWorld

- Учествујте у месечним промоцијама услуге LG SmartWorld.

	Претражујте садржај.
	Пронађите садржаје по категоријама (нпр. „Игре“, „Образовање“, „Забава“ итд.).

- Помоћу једноставне дугмади **Мени** брзо пронађите оно што желите.

  Поставке – подешавање опција Profile (Профил) и Display (Приказ).

  Пријава – подешавање ID-а и лозинке.

- Испробајте и друге корисне функције. (Екран Content Detail (Детаљи о садржају))

НАПОМЕНА: Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим државама.

Интернет

Користите ову апликацију да бисте прегледали Интернет. Интернет вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Интернет** .

Коришћење траке с алаткама за Веб

Додирните и задржите траку с алаткама за веб и превуците је прстом нагоре да бисте је отворили.

	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете **тастер Назад** , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните Иди на тастатури.

Отварање странице

Да бисте отворили нову страницу, додирните > .

Да бисте прешли на другу, већ отворену веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните **тастер Мени** > **Додај у ознаке** > **OK**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните и изаберите жељену страницу.

Претходно

Да бисте отворили неку веб-страницу са листе недавно посећених веб-страница, додирните картицу > **Претходно**. Да бисте избрисали претходно посећене странице, додирните **тастер Мени** > **Обриши сву историју**.

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Chrome** .

Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице или критеријуме претраге и додирните Иди на тастатури.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните > **+ Нова карт.**.

Да бисте прешли на другу, већ отворену веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните , изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другим уређајима када сте пријављени с истим Google налогом.

Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните **тастер Мени** > **Други уређаји**. Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.

Додавање и приказ обележивача

Да бисте додали обележиваче, додирните **тастер Мени** > ☆.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните **тастер Мени** > **Обележивачи** и изаберите жељену страницу.

Приступ менију Поставке

1 На почетном екрану додирните > картица **Апликације** (по потреби) > **Поставке** .

ИЛИ

На почетном екрану додирните **тастер Мени** > **Системске поставке**.

2 Изаберите категорију поставки и подесите жељене опције.

Мреже

БЕЖИЧНЕ МРЕЖЕ

< Wi-Fi >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: отворите поставке за Wi-Fi и додирните **тастер Мени** > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Укључите или искључите функције Bluetooth бежичне везе.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава вам да подесите ограничење преноса података преко мобилне мреже.

< Позив >

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у мрежи.

ОДЛАЗНИ ПОЗИВ

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са телефона. Биће вам потребан PIN2 кôд који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

ДОЛАЗНИ ПОЗИВ

Поп-ап са долазећим позивом – ако изаберете ову функцију, искачуће обавештење о долазном говорном позиву ће се приказати када је апликација у употреби.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбијте позиве од**.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Да се јавите на позив притисните дугме "Почетна" – омогућава вам да притиском на дугме Почетна одговорите на долазни позив.

Прослеђивање позива – одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Аутом. одговор – омогућавање или онемогућавање функције Аутоматски одговор у хендсфри режиму.

ОДЛАЗНИ ПОЗИВ

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

ЗАВРШИ ПОЗИВ

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

укљ./искљ. тастер прекида позив – потврдите избор да бисте могли да прекидате гласовне позиве притиском на дугме за укључивање/искључивање и закључавање.

ОСТАЛО

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата опције Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

ПОВЕЗИВАЊЕ

< Размените и повежите се >

РАЗМЕНА ПОДАТАКА/МЕДИА

NFC – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара

да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на уређају.

Да бисте укључили или искључили NFC: На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

НАПОМЕНА: Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

Коришћење функције NFC: да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

Android Beam – означите да бисте укључили Android Beam. Омогућава дељење слика или музике тако што се уређаји држе један уз други.

< Тетеринг и мреже >

ТЕТЕРИНГ

Wi-Fi hotspot – омогућава вам да поделите мобилну мрежу преко Wi-Fi везе и да конфигуришете поставке Wi-Fi хотспота.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функције Wi-Fi hotspot и Bluetooth tethering.

МРЕЖА

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

Предодреди SMS апликацију – омогућава вам да изаберете подразумевану апликацију за размену порука.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Звук

ЗВУЧНИ ПРОФИЛИ

< Звучни профили >

подесите звучне профиле на **Звук**, **Само вибрација** или **Без звука**.

< Јачине звука >

подешавање јачине звука за следеће функције: **Мелодија звона**, **Обавештења**, **Додир пов.инфо. и систем** и **Музика**, **видео**, **игре и други медији**.

< Режим за тишину >

подешавање распореда за активирање нечујног звучног профила. Биће искључени сви звукови осим аларма и мултимедијалних садржаја, а поновљени позиви или позиви од одређених контаката биће дозвољени.

МЕЛОДИЈЕ ЗВОНА И ВИБРАЦИЈА

< Мелодија звона телефона >

омогућава избор мелодије звона за долазне позиве.

< Мелодија са вибрацијом >

вибрација приликом позива и обавештења.

< Вибрација долазећег позива >

омогућава избор вибрације за долазне позиве.

СИСТЕМ

< Говорна обавештења >

телефон ће аутоматски читати обавештења о долазним позивима и порукама.

< Звук обавештења >

омогућава избор звука за обавештења.

< Додир пов.инфо. и систем >

подешавање системских повратних информација приликом додира за следеће ставке: **Бројчаник за тонско бирање**, **Звукови додира**, **Звуци при закључавању екрана** и **Вибрација на додир**.

Екран

МАТИЧНА И ЗАКЉУЧАВАЊЕ

< Почетни екран >

Одаберите почетну – подешавање стила почетног екрана. Изаберите **EasyHome** да би утисак при раду подсећао на коришћење старијих модела телефона.

ЕКРАН

Тема – подешава тему екрана уређаја.

Позадина – подешава позадину која ће се користити на почетном екрану. Можете је изабрати из фасцикле **Галерија**, **Активне позадине**, **Слике** или **Галерија позадина**.

Ефекти екрана – подешава ефекат који се приказује када мењате екране превлачењем прста. Изаберите неку од следећих опција: **Основни**, **Ефекат поветарца**, **Хармоника**, **Панорама**, **Ефекат карусела**, **Слој** и **Домино**.

Омогућите петљу почетног екрана – означите да бисте омогућили непрекидно кретање кроз почетне екране, чиме се елиминише потреба да се крећете у супротном смеру када дођете до једног краја.

Само усправни приказ – означите да би се почетни екран увек приказивао усправно.

ПОДАЦИ

Почетна рез.копија & враћање – креирање резервних копија и враћање конфигурације апликација, виџета и теме.

САВЕТИ

Помоћ – приказивање корисних савета за почетни екран.

< Закључај екран >

БЕЗБЕДНОСТ ЕКРАНА

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Подесите неку од следећих опција: **Ништа**, **Превлачење**, **Knock Code**, **Откључавање лица**, **Узорак**, **PIN** или **Лозинка**.

Ефекти екрана – подешавање опција за ефекте екрана. Изаберите неку од следећих опција: Талас, Роса, Бела рупа, Честица или Кристал.

Позадина – изаберите позадину за закључан екран из фасцикли **Галерија** или **Галерија позадина**.

Пречице – прилагођавање пречица на закључаном екрану.

Контакт информација за изгубљен телефон – приказивање информација о власнику на закључаном екрану за случај да изгубите телефон.

ВРЕМЕ ЗАКЉУЧАВАЊА

Време закључавања – подешавање времена за закључавање након искључивања екрана.

Дугме за паљење одмах закључава – подесите да се екран закључава када се притисне тастер за укључивање/искључивање и закључавање.

ЕКРАН

< Осветљеност >

подешавање осветљености екрана. Изаберите опцију **Ноћно** осветљење да би осветљеност аутоматски била подешена на 0% од 00:00 ~ 06:00.

< Истек екрана >

подешавање временског периода пре искључивања екрана.

< Ефекти на искљученом екрану >

подешавање ефекта који се приказује приликом искључивања екрана.

< Аутоматско ротирање екрана >

подесите ову опцију да би телефон мењао оријентацију екрана приликом ротације.

< Сањарење >

изаберите чувар екрана који ће се приказивати док је телефон прикључен на базу и/или се пуни.

ФОНТ

< Тип фонта >

промените врсту фонта на екрану.

< Величина фонта >

промените величину фонта на екрану.

ПАМЕТАН УКЉ.

< Паметан екран >

Означите да бисте подесили да екран остане укључен када телефон детектује ваше лице.

< Паметни видео >

Означите да бисте подесили да се видео паузира када телефон детектује ваше лице.

Опште

УРЕЂАЈ

< Покрети >

УКЉУЧИТЕ ЕКРАН

Екран укљ./искљ. – потврдите избор да бисте омогућили укључивање и искључивање екрана помоћу функције KnockON. Двапут брзо додирните средину екрана да бисте га укључили. Двапут додирните статусну траку, празну површину почетног екрана или закључан екран да бисте искључили екран. За најбоље резултате, немојте померати телефон док користите функцију KnockON.

ОДГОВОРИТЕ НА ДОЛАЗЕЋИ ПОЗИВ

Утишај долазеће позиве – окрените уређај да бисте искључили звук долазног позива.

ОСТАЛО

Одложи или угаси аларм – окрените уређај да бисте одложили или искључили аларм.

Паузирати видео – окрените уређај да бисте паузирали репродукцију видео записа.

Помоћ – додирните да бисте видели информације о коришћењу функција покрета на уређају.

СЕНЗОР

Калибрација сензора за покрет – побољшајте тачност нагиба и брзину сензора.

< Меморија >

ИНТЕРНА МЕМОРИЈА – приказује попуњеност интерне меморије.

СД КАРТИЦА – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните **Искључи СД картицу** ради безбедног уклањања. Ако SD картица није прикључена, додирните **Прикључи SD картицу**. Изаберите опцију **Обриши SD картицу** ако желите да избришете све податке са ње.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Информације о напуњености батерије приказују се на приказу батерије, заједно са процентом преостале напуњености и статусом батерије. Додирните икону која показује напуњеност батерије да бисте отворили екран Употреба батерије са нивоом напуњености батерије и детаљима о потрошњи. На овом екрану се приказују компоненте и апликације које највише троше батерију. Додирните жељену ставку да бисте видели детаљније информације.

Проценат батерије у статусној линији – потврдите избор да би се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред иконе батерије.

ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Чувар енергије – додирните прекидач да бисте укључили или искључили ову функцију.

УКЉУЧИТЕ ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Укључите чувар енергије – подесите да се функција Чувар енергије укључује када напуњеност батерије стигне до одређеног нивоа. Изаберите неку од следећих опција: **Одмах**, **10% батерије**, **20% батерије**, **30% батерије** или **50% батерије**.

СТАВКЕ ЗА УШТЕДУ БАТЕРИЈЕ

АутоСинхр. – искључује функцију Аутоматска синхронизација.

Wi-Fi – искључује Wi-Fi везу ако се не користи пренос података.

Bluetooth – искључује Bluetooth ако није успостављена веза са другим уређајем.

Вибрација на додир – искључује одзив додира.

Осветљеност – подешавање осветљености.

Истек екрана – подешавање времена до искључивања екрана.

Помоћ – додирните да бисте приказали информације помоћи за функцију Чувар енергије.

< Апликације >

У менију **Апликације** можете да прикажете детаље о апликацијама које су инсталиране на телефону, управљате њиховим подацима и заустављате апликације.

Превуците прстом налево или надесно да бисте изабрали једну од три картице у врху екрана и приказали детаљне информације о следећим категоријама апликација: **ПРЕУЗЕТО**, **ИЗВРШАВАЊЕ** и **СВЕ**.

Додирните жељену апликацију да бисте приказали више информација, а ако желите да је зауставите, притисните **Стоп** (или **Принудно заустављање**), а затим **OK**.

< Додирни & Плати >

Када је укључена функција NFC, можете да користите функцију Додирни & Плати за плаћање артикала тако што ћете само прислонити телефон уз читач на каси. Ако на вашем уређају нема подразумеване апликације, можете да потражите друге апликације за плаћање на порталу Google Play.

ЛИЧНО

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Ако опозовете избор поставке **Аутоматски синх. податке**, можете да продужите трајање батерије и смањите (али не и елиминишете) проток података.

< Режим за госта >

Користите Режим за госта када дајете телефон на коришћење другој особи. Моћи ће да користе само апликације које сте претходно изабрали. Након што подесите ову функцију, моћи ћете лако да пребаците телефон у Режим за госта тако што ћете на закључаном екрану нацртати подешени шаблон за госта, који се разликује од вашег уобичајеног шаблона за откључавање. За више информација, додирните **Помоћ**.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите Режим за госта, потребно је да функцију Закључај екран подесите на закључавање помоћу шаблона. Гости ће моћи да користе и апликације које нису претходно изабране, али су повезане са изабраним апликацијама.

< Локација >

Режим

Висока прецизност – локација се процењује на основу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.

Чување батерије – локација се процењује на основу Wi-Fi и мобилних мрежа.

Само сензори уређаја – локација се процењује на основу GPS сигнала.

СКОРАШЊИ ЗАХТЕВИ ЗА ЛОКАЦИЈУ

Приказивање апликација које су недавно захтевале информације о локацији.

УСЛУГА ЛОЦИРАЊА

Приказивање поставки локације Google налога.

< Сигурност >

ШИФРОВАЊЕ

Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете телефон како бисте га обезбедили. Након шифровања, приликом сваког укључивања биће потребно да унесете PIN или лозинку.

Шифрујте SD картицу – омогућава вам да шифрујете податке на SD картици како бисте их обезбедили. Након шифровања, нећете моћи да користите картицу на другим уређајима. Подаци који буду креирани или ажурирани након што онемогућите шифровање неће бити шифровани, али ће подаци који су већ шифровани остати шифровани.

ЗАКЉУЧАВАЊЕ СИМ КАРТИЦЕ

Подешавање закључавања СИМ картице – омогућава вам да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN кôд.

ЛОЗИНКЕ

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

УПРАВЉАЊЕ УРЕЂАЈЕМ

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Верификујте апликације – онемогућавање инсталације апликација које могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

МЕМОРИЈА АКРЕДИТИВА

Врста меморија – прикажи врсту меморије.

Акредитиви којима се верује – приказује CA цертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних цертификата.

Обриши акредитације – брише све цертификате.

< Језик и унос >

Користите поставке менија **Језик и унос** да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

< Резервна копија и ресет >

РЕЗЕРВНА КОПИЈА И ВРАЋАЊЕ

Направи резервну копију мојих података – креирајте резервну копију података апликација, Wi-Fi лозинки и осталих поставки на Google серверима.

Рез.копија налога – подесите налог на којем желите да креирате резервну копију података.

Аутоматско враћање – вратите резервне копије поставки и података приликом поновне инсталације апликација.

LG БЕКАП

LG Бекап услуга – доступне су услуге резервне копије, планиране резервне копије, враћања и брзог преноса података.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ

Ресетовање на фабричке вредности – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих података.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

< PC веза >

УСБ ВЕЗА

Одаберите USB метод за повезивање – подешавање подразумеваног режима који ће се користити приликом повезивања телефона са рачунаром помоћу USB кабла. Изаберите **Напуните телефон**, **Медиа синхр. (MTP)**,**Веза са Интернетом преко телефона**, **LG софтвер** и **Пошаљи слике (PTP)**.

Поставите питање након спајања – означите да бисте изабрали тип USB везе када повежете телефон са рачунаром.

Помоћ – приказује информације о поставкама везе.

LG СОФТВЕР

PC Suite – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом. Имајте у виду да програм LG PC Suite мора бити повезан на Wi-Fi мрежу.

Помоћ – помоћ за LG софтвер.

< Прибор >

QuickWindow футрола – активирајте QuickWindow футролу која омогућава да видите мали део екрана када је поклопац затворен.

Слушалице Plug & Pop – поставља листу Plug & Pop апликација да прикаже када су повезане слушалице.

< Штампање >

Омогућава вам да штампате садржај са неких екрана (као што су веб странице које се приказују у прегледачу Chrome) на штампачу који је повезан на исту Wi-Fi мрежу као и ваш Android уређај.

< Основни подаци о телефону >

Овај мени служи за управљање исправкама софтвера и приказивање разних информација о вашем уређају.

Назив телефона – можете да промените назив телефона. Назив телефона користиће се за функције Bluetooth, Wi-Fi Direct итд.

Центар за ажурирање – проверавање да ли постоје исправке за апликације и софтвер компаније LG Electronics.

Мрежа – омогућава да прикажете мрежу, врсту мреже и јачину, стање услуге, статус роминга, стање мобилне мреже и IP адресу.

Статус – омогућава да видите број телефона, IMEI и IMEI SV.

Батерија – омогућава да прикажете информације о статусу, нивоу и употреби батерије.

Информација о хардверу – омогућава да прикажете број модела, време рада, Wi-Fi MAC адресу и Bluetooth адресу.

Информација о софтверу – омогућава да прикажете верзију оперативног система Android, верзију основне фреквенције, верзију језгра, број верзије и верзију софтвера.

Законске информације – омогућава да прикажете уговор о коришћењу LG апликација, лиценце за софтвер отвореног кода и законске информације које се односе на Google.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореде, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- правите резервне копије апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају.

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.

2 Идите на **Подршка** > **ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ** > **LG мобилни телефони** > **Изаберите модел**
или
идите на **Подршка** > **Мобилни телефони** > Изаберите модел.

3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB неопходан је за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)

2 Појавиће се опција **Одаберите USB метод за повезивање**, а затим изаберите **LG софтвер**.

3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.

4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.

5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

1 Извезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.

2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.

3 У менију на врху изаберите **Уређај** > **Увези на уређај** > **Увези контакте**.

4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за увоз.

5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.

6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да увезете и кликните на **Отвори**.

7 Кликните на **OK**.

8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.

9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.

10 Кликните на **OK**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији http://www.lg.com/common/index.jsp → (изаберите земљу и језик).

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

НАПОМЕНА: Лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о Google налогу и свим осталим налозима, податке о систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, сносите пуну одговорност у случају недозвољеног коришћења медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

Напомена: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни кôд, посетите http://opensource.lge.com/

Сви наведени лиценцни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. **(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)**

Путни адаптер

Батерија

Водич за брзи почетак

Дата кабл

Стерео слушалице

НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка SIM картице	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените SIM картицу у најближем представништву оператера. Обратите се свом оператеру.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/ искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се уређај не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
Подаци Креирање резервне копије контаката	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути **тастер Мени** (≡), а затим ставку **Фасцикле** да бисте изабрали фасциклу.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења MP3 датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како то да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: 1. На почетном екрану додирните икону **Телефон** . 2. Позовите број, а затим додирните **тастер Мени** . 3. Додирните **Додај паузу од 2 сец.** или **Додај чекање**.
Функције телефона Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** (≡). 2. Додирните **Системске поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран**. 3. Додирните **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање. 4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. **Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.** Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако пет пута унесете неисправан шаблон. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	**Ако сте заборавили шаблон:** Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање. **Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.**
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** ☰ а затим додирните **Системске поставке** > картица **Опште.**. 2. Додирните **Језик и унос** > **Језик**. 3. Додирните жељени језик.
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** ☰. 2. Додирните **Системске поставке** > картица **Екран**. 3. Додирните **Истек екрана**. 4. Додирните жељени временски период до искључивања позадинског осветљења екрана.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Wi-Fi и мобилна мрежа	Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу. Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана.
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се икона канте за отпатке не прикаже у горњем десном углу екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** (≡). 2. Додирните **Системске поставке** > картица **Опште** > **Апликације** > **ПРЕУЗЕТО**. 3. Додирните жељену апликацију, а затим додирните **Деинсталирај**.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. На екрану за подешавање сата за аларм, изаберите жељену нумеру као Звук аларма.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути ако је телефон искључен?	Не, ово није подржано.
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

МАКЕДОНСКИ

Упатство за употреба

- Приказите на екранот и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2014 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Google Play™ се трговски марки на Google, Inc.

Содржина

Упатства за безбедно и ефикасно користење 5

Важно известување 15

Запознавање со вашиот телефон 22

Преглед на телефон 22

Инсталирање на SIM картичката и батеријата..... 24

Полнење на телефонот 26

Користење на мемориската картичка..... 27

Заклучување и отклучување на екранот 28

Knock Code..... 29

Функција "Вклучи екран" 29

Префрлување помеѓу апликации и нивно затворање..... 30

Вашиот почетен екран 31

Совети за екранот на допир 31

Почетен екран..... 32

Прилагодување на почетниот екран 34

Известувања 35

Брзи поставки 36

QSlide Апликација 37

За да ги преуредите предметите на Qslide апликациите на Панелот за известувања.....37

Икони за известување на Статусната лента 37

Тастатура на екран..... 39

Внесување на посебни карактери ...39

Поставување на Google сметка 40

Креирање на ваша Google сметка ... 40

Најавување на вашата Google сметка..... 40

Поврзување со мрежи и уреди..... 42

Wi-Fi 42

Поврзување со Wi-Fi мрежи.....42

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа.....42

Bluetooth 43

Wi-Fi Direct..... 45

Поврзување со PC со помош на USB кабел 45

Повици..... 47

Започнување на повик 47

Повикување на вашите контакти 47

Одговарање и отфрлање на повик . 47

Кога екранот е заклучен/отклучен ..47

Прилагодување на јачина на звук за време на повик..... 48

Започнување на втор повик 48

Прегледување на евиденцијата на повиците 49

Поставки за повици 49

Контакти 50

Пребарување на контакт 50

Додавање на нов контакт 50

Омилени контакти 51

Креирање на група 51

Пораки 52

Испраќање на порака 52

Режим на прегледување 53

Менување на поставките за пораки 53

E-mail 54

Управување со e-mail сметка 54

Работа со фолдери на сметка 55

Составување и испраќање e-mail пораки 55

Мултимедија 56

Фотоапарат 56

Основни информации за визирот 56

Користење на напредните поставки 57

Брзо фотографирање 59

Откако ќе снимите фотографија 59

Прегледување на зачуваните фотографии 60

Видео камера 61

Основни информации за визирот 61

Користење на напредните поставки 62

Брзо снимање на видео 63

По снимањето на видео 63

Гледање на зачуваните видео снимки 63

Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео 63

Галерија 64

Прегледување на слики 64

Репродуцирање на видео записи 65

Уредување на фотографии/видео записи 65

Бришење на слики 65

Поставување фотографија како позадина 65

Видео 66

Репродукција на видео 66

Музика 67

Репродукција на песна 67

Услужни програми 70

Аларм/Часовник 70

Користење на калкулаторот 71

Додавање на настан во вашиот календар 71

Диктафон 72

ThinkFree Viewer 73

Google+ 74

Hangouts 74

Гостински режим 75

Voice Search 75

Превземање 76

QuickMemo 76
QSlide 78
QuickRemote 78
ФМ радио 80
LG SmartWorld 80

Интернет 82
Интернет 82
Користење на лентата за интернет алатки 82
Прегледување на веб-страници 83
Отворање на страница 83
Пребарување на интернет со помош на глас 83
Омилени 83
Претходно 83
Chrome 84
Прегледување на веб-страници 84
Отворање на страница 84
Пребарување на интернет со помош на глас 84
Синхронизирање со други уреди 85
Додавање и отворање на обележувач 85

Поставки 86
Пристап до менито за Поставки 86
Мрежи 86
Звук 90
Екран 92
Општо 95

PC софтвер (LG PC Suite) 104

Ажурирање на софтверот на телефонот 108

Околу упатството за користење . 110
Трговски марки 111

Дополнителна опрема 112

Отстранување на проблеми 113

FAQ (Најчесто поставувани прашања) 117

Упатства за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки. Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон модел LG-D315 е дизајниран за да се усогласи со важечките безбедносни одредби за изложеност на радио бранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

- SAR границата препорачана од страна на Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е просечно 2 W/kg на 10 g ткиво.
- Највисоката дозволена SAR вредност за овој модел на телефон, кој е тестиран за употреба на уво е 0,527 W/kg (10 g), а кога се носи на телото е 0,472 W/Kg (10 g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете само батерии, полначи и други додатоци одобрени за користење со овој одреден модел на уред. Употребата на било какви други видови може да го поништи одобрението или гаранцијата која се однесува на уредот и може да биде опасна.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.

- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.

- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.

- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температура помеѓу 0 °C и 40 °C, ако е тоа можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.

- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-D315** производ е во согласност со суштинските барања и другите релевантни одредби од Директивата **1999/5/EC**. Примерок од Декларацијата за соодветност може да се најде на **http://www.lg.com/global/declaration**

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

КАКО ДА ГО АЖУРИРАТЕ ВАШИОТ СМАРТФОН УРЕД

Пристап до најновите верзии на фирмвер, нови софтверски функции и подобрувања.

- **Ажурирајте го вашиот смартфон уред без компјутер. Изберете Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер.**
- **Ажурирајте го вашиот смартфон уред преку поврзување со вашиот компјутер.**
  За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја http://www.lg.com/common/index.jsp и изберете држава и јазик.

Отстранување на вашиот стар апарат

1. Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
2. Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
3. За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Отстранување на старите батерии/акумулатори

1. Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
2. Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
3. Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
4. За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување

Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

1. На почетниот екран, допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Општо** > **Апликации**.
2. Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
3. Допрете **Деинсталирање**, а потоа допрете **OK** за да потврдите.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата меѓу полнењата преку исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред да инсталирате апликација со отворен код и оперативен систем (ОС)

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

За заштита на вашиот телефон и лични податоци, преземајте апликации само од доверливи извори, како Play Store. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење Заклучување на екранот

Поставете заклучување на екранот за да го обезбедите вашиот телефон и да спречите неовластено користење. На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Ништо**, **Удри**, **Knock Code**, **Отклучи Лице**, **Облик**, **PIN** или **Лозинка**. Ако изберете Шема, ќе ви биде побарано да се создаде Резервна копија на ПИН како мерка на безбедност во случај да ја заборавите вашата шема на заклучување на екранот.

Внимание: Направете Google сметка пред да го поставите заклучувањето на екранот и запаметете ја Резервната копија на ПИН-от кој го креиравте при создавањето на вашата шема на заклучување на екранот.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Мерки на претпазливост кои треба да се преземат при користењето на заклучување со шема.

Многу е важно да се запомни шемата на заклучување на екранот која ќе се постави. Нема да бидете во можност да пристапите до вашиот телефон ако употребите погрешна шема на заклучување на екранот 5 пати. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Ако не можете да се сетите на вашата шема на заклучување на екранот:

< Ако сте ја заборавиле вашата шема >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го заборавивте обликот?"** копчето на дното од екранот. Тогаш потребно е да се логирате на вашиот Google профил или да го внесете Бекап ПИН-от што сте го создале.

Ако не сте најавени на Google профилот на телефон или сте го заборавиле вашиот Бекап ПИН, морате да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

1. Исклучете го телефонот.
2. Притиснете и држете го **Копчето за вклучување/заклучување** + **Копчето за намалување на тонот**.
3. Отпуштете го **Копчето за вклучување/заклучување** кога ќе се прикаже логото LG.
4. Притиснете го **Копчето за вклучување/заклучување** повторно по 3 секунди.
5. Кога ќе се појави екранот за ресетирање на фабричките податоци, испуштете ги сите копчиња.
6. Употребете го **Копчето за гласност** за да осветлите **Да** и да го притиснете **Копчето за вклучување/заклучување** за да потврдите.
7. Вашиот телефон ќе изврши фабричко ресетирање.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За запирање на апликации:

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Општо** > **Апликации** > **РАБОТИ**.

2 Допрете ја саканата апликација и допрете **Стоп** за да ја прекинете.

7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

1 Поврзете го телефонот со вашиот компјутер со помош на USB кабелот што го добивте со вашиот телефон.

2 Ќе се појави листа со USB тип на конекции на екранот на вашиот телефон. Допрете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**.

3 Одберете ја опцијата **Отворете го уредот за да ги видите датотеките** на вашиот компјутер. Така можете да ги видите медиумските содржини на вашиот компјутер и да ги пренесете датотеки.

4 Ископирајте ги фајловите од вашиот компјутер во фолдерот на драјвот или обратно.

5 Повлечете ја статусната лента надолу и допрете **USB е поврзан** > **Наполни го телефонот**.

6 Исклучете го USB кабелот од вашиот телефон.

8. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

9. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако екранот се "замрзне" или телефонот не реагира кога се обидувате да ракувате со него:

Притиснете и задржете го **опчето за вклучување/заклучување** во траење од 8 секунди за да го рестартирате телефонот.

Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

Слушалка

Сензор за оддалеченост

Објектив на преден фотоапарат

Копчиња за јачина на звук

Копче за Почетна Страница

Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за Назад

Враќање на претходниот екран.

Копче за напојување/заклучување

Вклучување/исклучување на вашиот телефон, рестартирање, заклучување/отклучување на екранот, вклучување или исклучување на режимот за авион и промена на типот на звонење.

Копче за Мени

Приказ на достапните опции.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Копчиња за јачина на звук

- **На почетниот екран:** Контрола на јачината на звонење
- **За време на повик:** Контрола на јачина на звук на слушалка.
- **При репродуцирање на аудио/видео:** Постојана контрола на јачината на звукот.

Копче за напојување/ заклучување

3,5 mm џек за слушалки

IR LED

Микрофон

Полнач/USB влез

ЗАБЕЛЕШКА: Ве молиме бидете внимателни да не го блокирате микрофонот со вашата рака кога се јавувате.

Задно капаче

Отвор за microSD картичка

Објектив на фотоапарат

Блиц

Отвор за SIM картичка

Батерија

Звучник

Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите.

1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

2 Вметнете ја СИМ картичката во отворот за неа како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

3 Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).

4 Порамнете го задното капаче над лежиштето за батерија (1), а потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).

Полнење на телефонот

Портот на полначот/USB е на дното на телефонот. Вметнете го едниот крај на USB кабелот во телефонот и приклучете го другиот крај во штекерот за струја.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

Користење на мемориската картичка

Осигурајте се да ја одмонтирате SD картичка во менито за чување пред да ја отстраните истата.

1 Отстранете го задното капаче.

2 Вметнете ја мемориската картичка во отворот. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу.

ЗАБЕЛЕШКА: Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот. Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и податоците зачувани на неа, како и телефонот.

За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.

ЗАБЕЛЕШКА: При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.

1 Допрете за да ја отворите листата на апликации.
2 Придвижете се и допрете **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија**.
3 Допрете **Оневозможи SD картичка**.
4 Допрете **Избриши SD картичка** > **Избриши SD картичка** > **Избриши сè**.
5 Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување, а потоа изберете **Избриши сè**.

Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите вашиот телефон, притиснете го **Копчето за вклучување/заклучување** за да го заклучите вашиот телефон.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).

За да го активирате телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** . Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и лизгајте на заклучениот екранот во било која насока за да го отклучите екранот. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.

Knock Code

Можете да го отклучите екранот кога екранот е исклучен со допирање на точната област и секвенца.

За активирање на функцијата Knock Code

1 Притиснете ▭ > ▦ > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Knock Code**.

2 Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да изберете секвенца за отклучување. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да ја заборавите секвенцата за отклучување.

СОВЕТ: Допрете двапати за да го вклучите екранот кога Knock Code не е во употреба.

Функција "Вклучи екран"

Можете да го вклучите/исклучите екранот преку едноставно допирање двапати.

За активирање на функцијата "Вклучи екран"

1 Притиснете ▭ > ▦ > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Гестови**.

2 Штиклирајте **Вклучен екран/Исклучено**.

Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за отклучување на екранот. За да го заклучите екранот, допрете двапати на статусната лента на кој било екран (освен на визирот на фотоапаратот) или на празниот дел од почетниот екран.

ЗАБЕЛЕШКА: При вклучување на екранот, обрнете внимание да не го покривате сензорот за оддалеченост. Доколку го покриете сензорот, екранот ќе се исклучи веднаш по вклучувањето со цел да се спречи негово неправилно вклучување во вашиот џеб или торба.

Префрлување помеѓу апликации и нивно затворање

Извршувањето повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи отворените апликации се извршуваат дури и кога ќе отворите друга апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите, за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

Префрлување помеѓу апликации

- Допрете го и држете го **Мени копчето** (≡). Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации. Потоа допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите.
- За да отстраните некоја апликација од листата, повлечете го прегледот на апликации на лево или на десно.

За да прекинете/излезете од апликација

1. На почетниот екран допрете го **Мени копчето** (≡) и допрете на **Системски поставки** > картичката **Општо** > **Апликации**.
2. Кликнете на едно од јазичиња на врвот на екранот, изберете ја саканата апликација и допрете **Присилно запри** (или **Стоп**) за да се прекине апликацијата.

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир или притискање – Со допир од еден прст избирате предмети, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

Допир и задржување – Допрете и задржете икона на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

Повлечи или лизгај – За да повлечете или лизгате, брзо движете го вашиот прст по површината на екранот, без паузирање кога прв пат ќе го допрете (така што не влечете икона наместо тоа). На пример, можете да го лизгате екранот нагоре или надолу за да скролувате низ листата или да пребарувате преку различни почетни екрани влечејќи од лево кон десно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да притиснете два пати за да зумирате и одзумирате кога гледате слика и кога користите Мапи.

Стисни-за-зум – Употребете ги палецот и показалецот во движење со стискање или ширење за да зумирате или одзумирате при користење на пребарувачот, мапите или кога прегледувате слики.

Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притискајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен за да прими светлина, но сепак цврсто притиснете.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Почетен екран

Едноставно повлечете со прстот кон лево или десно за да ги видите панелите на почетниот екран. Можете да го прилагодите секој панел со претходно вчитани и преземени апликации, widget-и позадини за екранот.

Статусна лента

Прикажува статусни информации за телефонот, вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.

Видџет

Widget-ите (Додатоци) се самостојни апликации до кои може да се пристапи преку екранот на Апликации, од почетниот екран или од дополнителен почетен екран. За разлика од кратенката, Widget-от се прикажува како апликација на екран.

Икони на апликации

Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и користите.

Индикатор на локација

Означува кој од почетните екрани го гледате.

Област за брзи копчиња

Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од почетните екрани.

Брзи копчиња се достапни на дното на почетниот екран. Брзите копчиња обезбедуваат лесен и пристап со еден допир до функциите кои ги користите најмногу.

ЗАБЕЛЕШКА: За да додадете икона, повлечете ја на лентата со Брзи копчиња и ослободете ја. За да отстраните икона, повлечете ја од лентата со Брзи копчиња.

Прилагодување на почетниот екран

Можете да го прилагодите вашиот почетен екран со додавање на апликации, превземени содржини, widget-и или заднини. За поголема практичност при употребата на телефонот, додадете ги омилените апликации и widget-и на почетниот екран.

За додавање на елементи на вашиот почетен екран:

1. Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
2. Допрете го саканото јазиче. Одберете од **Апликации** или **Виџети**.
3. Повлечете ја иконата на саканата апликација на посакуваната локација и кренете го прстот.

За да отстраните елемент од почетниот екран:

- Допрете и држете на иконата што сакате да ја отстраните, а потоа повлечете ја во и отпуштете ја.

СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од екранот на Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете и повлечете ја до саканата локација.

СОВЕТ! Користење на фолдери

Можете да комбинирате неколку икони на апликации во една папка за да ви помогнат да бидете организирани. Испуштете една икона од апликација над друга на почетниот екран и ќе се креира папка со двете икони во неа.

За прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција. Потоа пуштете ја на екранот.
Иконата за уредување ќе се појави во горниот десен агол на апликацијата.

2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.

3 Допрете **OK** за да ја зачувате промената.

Известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се во тек, како на пр. превземањето на видео записи.

На панелот со известувања можете да го видите моменталниот статус на телефонот и новите известувања.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за новите известувања се појавуваат на левата страна, а системските икони, како што се Wi-Fi или силата на батеријата на десната страна.

ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да варираат во зависност од регионот или давателот на услугата.

Брзи поставки

Користете ги Брзите подесувања за лесно да ги префрлате функциските поставки како Wi-Fi, управувањето со осветлувањето на екранот и многу повеќе. За да пристапите на Брзите подесувања, отворете го Панелот со известувања. Лентата со Брзи подесувања е лоцирана на горниот дел во Панелот со известувања.

За преуредување на елементите на Брзите поставки на панелот за известувања

Повлечете ја лентата со Брзи подесувања на десно и допрете . Допрете и држете на до иконите кои саката да ги преместите и повлечете ги на саканата локација. Допрете го полето до секоја икона за да ги додадете во лентата Брзи подесувања.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете и задржете ја иконата на лентата со Брзи подесувања директно да пристапите до нејзиното мени со поставки.

QSlide Апликација

За да пристапите на Qslide апликациите, отворете го Панелот за известувања. Лентата со Qslide апликации е лоцирана на горниот дел од Панелот за известувања. Предметите на Qslide апликациите се подолу. **Видео**, **Интернет**, **Телефон**, **Пораки**, **Календар**, **E-mail**, **Белешки**, **Управув. со Датотеки**, **Калкулатор.**

За да ги преуредите предметите на Qslide апликациите на Панелот за известувања

Повлечете ја лентата со Qslide апликациите на лево и допрете . Допрете и држете на до иконите кои сакате да ги преместите и повлечете ги на саканата локација. Допрете го полето за обележување до секој предмет кој сакате да го додадете на лентата со Qslide апликации.

Икони за известување на Статусната лента

Иконите за известување се појавуваат на Статусната лента на врвот на екранот за да ги пријавите пропуштените повици, новите пораки, календарските настани, статусот на уредот и многу повеќе.

Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис
	Нема сигнал
	Режим на работа во авион
	Поврзано со Wi-Fi мрежа

Икона	Опис
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Превземање податоци

Икона	Опис
	Слушалки со кабел
	Повик во тек
	Примање на податоци за локација од GPS
	Податоците се синхронизираат
	Нова Gmail порака
	Нова Hangouts порака
	Нова текстуална или мултимедијална порака
	Песната се репродуцира
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел

Икона	Опис
	Вчитување податоци
	Воспоставување GPS
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен
	Системско предупредување
	Поставен е аларм
	Нова говорна порака
	Звоното е исклучено
	Чуварот на батеријата е вклучен

ЗАБЕЛЕШКА: Локациите на иконите на Статусната лента може да се разликуваат во зависност од функцијата, карактеристиките и апликациите кои се користат.

Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

Допрете за да пристапите до поставките на LG тастатурата.

Допрете за внесување празно место.

Допрете за креирање нов ред во полето за порака.

Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на посебни карактери

LG тастатурата ви овозможува да внесете посебни карактери (на пр, “á”) при внесувањето на текст.

На пример, за да внесете “á”, допрете го и држете копчето “a” се додека не се појават дополнителните карактери. Потоа одберете го посебниот карактер кој сакате да го внесете.

ЗАБЕЛЕШКА: Симболот во десниот горен агол на копчето покажува дека за тоа копче се достапи дополнителни карактери.

Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколку немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка

1 На почетниот екран допрете за да го отворите екранот со апликации.

2 Допрете **Поставки** > картичката **Општо** > **Сметки и синхронизација** > **Додади сметка** > **Google** > **New** за да започне волшебникот за поставување на Gmail.

3 Допрете го полето за текст за да ја отворите тастатурата и да го внесете вашето име и корисничко име за вашиот Google профил. Кога внесувате текст, можете да се движите кон следното поле со текст притискајќи **Следно** на тастатурата.

4 Кога сте завршиле со внесување на вашето име и корисничко име, допрете . Потоа вашиот телефон комуницира со серверите на Google и ја проверува достапноста на корисничкото име.

5 Внесете ја вашата лозинка и уште еднаш внесете ја истата. Потоа следете ги инструкциите и внесете ги потребните и опционалните информации за сметката. Почекајте додека серверот ја креира вашата сметка.

Најавување на вашата Google сметка

1 На екранот за поставување на Google профил, допрете **Existing**, внесете ја вашата емаил адреса и лозинка, а потоа допрете .

2 По лограњето, можете да го користите Gmail и да ги користите предностите на Google.

3 Откако еднаш ќе го поставите вашиот Google профил на вашиот телефон, тој автоматски ќе се синхронизира со вашиот Google профил на Интернет (во зависност од вашите подесувања за синхронизација).

По потпишувањето можете да користите Gmail и Play Store; да ги заштите вашите поставки на серверите на Google и да ги искористите другите Google услуги на вашиот телефон.

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.

Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на вашиот телефон, треба да имате пристап до безжична пристапна точка или „хотспот". Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции, па ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако сте надвор од Wi-Fi зоната или го имате исклучено Wi-Fi, може да се применат дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор за употреба на мобилните податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi**.

2 Допрете го прекинувачот за да го вклучите Wi-Fi и почнете да скенирате за достапни Wi-Fi мрежи.

- Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.

3 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.

- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)

4 На Статусната лента се прикажани икони кои укажуваат на вашиот Wi-Fi статус.

Bluetooth

Bluetooth ви овозможува да споделувате податоци со други Bluetooth-направи и да се поврзете со Bluetooth слушалки.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Мора да го спарите телефонот со друг уред пред да се поврзете со него.

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Bluetooth**.

2 Допрете го прекинувачот за да го вклучите Bluetooth-от.

3 Допрете го полето веднаш до името на вашиот телефон за да го направите вашиот телефон видлив за други Bluetooth уреди.

4 Ќе се прикаже листа од достапни уреди. Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.

5 Во зависност од типот на уредот, можеби ќе треба да внесете соодветни кодови, да ги потврдите соодветните кодови или уредите автоматски ќе се спарат.

Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.

Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

1 Изберете датотека или објект, како на пример контакт, календарски настан или медиумска датотека од соодветна апликација или од апликацијата **Превземање** .

2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Bluetooth**.

2 Допрете го прекинувачот за да го вклучите Bluetooth-от.

3 Допрете го полето веднаш до името на вашиот телефон за да го направите вашиот телефон видлив за други Bluetooth уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за која вашиот уред ќе биде видлив, допрете го **Мени копчето** ☰ > **Истечено време на видливост**.

4 Допрете **Прифати** за да потврдите дека сте подготвени да примате податоци од уредот.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддржува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка. Заради големото користење на батеријата од страна на Wi-Fi Direct, се препорачува телефонот да биде приклучен на напојување при користење на Wi-Fi Direct функцијата. Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

Поврзување со PC со помош на USB кабел

Научете како да го поврзете вашиот уред со компјутер преку USB кабел користејќи различни режими на USB поврзување.

Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

1 Поврзете го вашиот компјутер користејќи го USB кабелот кој го добивте со вашиот телефон.

2 Тип листа на USB конекции ќе се појави на екранот на вашиот телефон. Исто така, може да одите на **Системски поставки** > картичката **Општо** > **PC-врска** > **Изберете метод за USB-врска** > **Медиумско синхронизирање (MTP)**.

3 Сега можете да ги видите медиа содржините на вашиот компјутер и да ги пренесете датотеките.

Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.

1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.

2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.

3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.

4 Изменете го или внесете го името на вашиот уред во скокачкиот прозорец (ако е потребно).

5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.

6 Започнете со синхронизација.

- За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.

Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко

- Ако верзијата на Windows Media Player е пониска од 10, инсталирајте верзија 10 или повисока.

Повици

Започнување на повик

1 На почетниот екран допрете за да ја отворите тастатурата.

2 Внесете го бројот користејќи ја тастатурата. За да избришете број, допрете .

3 Допрете за да започнете повик.

4 За да завршите повик, допрете .

СОВЕТ! За да внесете "+" за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на 0 + .

Повикување на вашите контакти

1 На почетниот екран допрете за да ја отворите вашата листа со контакти.

2 Движете се низ листата со контакти или допрете на **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот. Исто така, можете да ја листате азбуката на десната страна на екранот.

3 На листата, допрете до саканиот контакт за да го направите повикот.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога екранот е заклучен/отклучен

- Повлечете во било која насока за да одговор на дојдовниот повик.
- Повлечете во било која насока за да го Одбиј дојдовниот повик.

СОВЕТ! Одбиј со порака

Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

Прилагодување на јачина на звук за време на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата Зголемување на гласноста и Намалување на гласноста на левата страна на телефонот.

Започнување на втор повик

1. За време на вашиот прв повик допрете го **Мени копчето** , допрете **Додади повик** и свртете го бројот. Исто така, можете да одите на листата со неодамна бирани броеви со допирање или да ги пребарате контактите со допирање и бирање на контактот што сакате да го повикате.
2. Допрете за да започнете повик.
3. Вашиот почетен повик е ставен на чекање.
4. Допрете ако сакате да започнете конференциски повик.
5. За да ги завршите активните повици допрете .

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран допрете и одберете го јазичето **Евиденција на повици**. Се прикажува комплетна листа на сите повикани, примени и пропуштени повици.

СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.
- Допрете го **Мени копчето**, а потоа допрете **Избриши сè** за да ги избришете сите снимени ставки или допрете **Избриши** за да избришете поединечни ставки.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

1 На почетниот екран допрете .

2 Допрете го **Мени копчето**.

3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

Контакти

Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

1 На почетниот екран допрете за да ја отворите листата со контакти.

2 Допретее го полето **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот. Исто така, можете да ја листате азбуката долж десната страна на екранот.

Додавање на нов контакт

1 На почетниот екран допрете и внесете го бројот на новиот контакт.

2 Допрете > **Нов контакт**.

3 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете . Изберете помеѓу **Фотографирај** или **Избери од галерија**.

4 Допрете на врвот на екранот и одберете го профилот на кој сакате да го зачувате бројот.

5 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.

6 Допрете **Зачувај**.

Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.

Додавање контакт во вашите омилени

1 На почетниот екран допрете за да ја отворите вашата контакт листа.
2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
3 Допрете ја ѕвездата десно од името на контактот. Ѕвездата ќе добие жолта боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

1 На почетниот екран допрете за да ја отворите листата со контакти.
2 Допрете го јазичето и одберете контакт за да ги погледнете неговите детали.
3 Допрете ја жолтата ѕвезда десно од името на контактот. Ѕвездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.

Креирање на група

1 На почетниот екран допрете за да ја отворите листата со контакти.
2 Допрете го јазичето **Групи**, а потоа допрете го **Мени копчето** > **Нова група**.
3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да поставите и тон за ѕвонење.
4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

Пораки

Вашиот телефон нуди комбинација на текстуални и мултимедијални пораки во едно интуитивно практично мени.

ЗАБЕЛЕШКА: Треба да се постави LG порака на стандардна СМС апликација. Ако не, некои функции на пораките ќе бидат ограничени.

Испраќање на порака

1 Допрете на почетниот екран и допрете за да креирате нова порака.

2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт.

ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

3 Допрете го полето за текст и започнете со креирањето на вашата порака.

4 Допрете го **Мени копчето** за да добиете пристап до опциите за пораки.

СОВЕТ! Можете да ја допрете иконата за да додадете датотека која сакате да ја споделите.

5 Допрете **Испра...** за испраќање на пораката.

6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Границата од 160 карактери може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и како е кодирана текстуалната порака.
- Ако се додаде некоја слика, видео или аудио датотека на текстуалната порака, таа автоматски се претвора во мултимедијална порака и соодветно ќе биде наплатена.

Режим на прегледување

Непрочитаните пораки се наоѓаат најгоре. Останатите пораки разменети со друга странка се прикажани во теми и тоа по хронолошки ред, така што погодно можете да видите преглед на вашиот разговор.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Отворете ја апликацијата со **Пораки** и допрете на **Мени копчето** ☰ > **Поставки**.

E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.

Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка

Кога за првпат ќе ја отворите E-mail апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По првичното подесување, e-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето сандаче. Ако имате додадено повеќе од една сметка, можете да се префрлувате меѓу сметките.

За да додадете уште една e-mail сметка:

- Отворете ја **E-mail** апликацијата и допрете го **Мени копчето** ☰ > **Поставки** > **Додади сметка**.

За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Отворете ја **E-mail** апликацијата и допрете на **Мени копчето** ☰ > **Поставки**. Потоа допрете **Општи поставки** за да ги конфигурирате поставувањата за сите сметки или допрете индивидуална сметка за да ги конфигурирате поставувањата само за таа одредена сметка.

За да избришете e-mail сметка:

- Отворете ја **E-mail** апликацијата и допрете го **Мени копчето** ☰ > **Поставки** > **Мени копчето** ☰ > **Отстрани сметка** > допрете на сметка > **Отстрани** > **Да**.

Работа со фолдери на сметка

Отворете ја **E-mail** апликацијата и допрете го **Мени копчето** > **Фолдери**.

Секоја сметка има папка за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни папки.

Составување и испраќање e-mail пораки

За да составите и испратите порака

1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .

2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.

3 Допрете на полето **Cc/Bcc** за да ги копирате примателите. Допрете на за да додадете датотеки, ако е потребно.

4 Допрете го полето за порака и внесете ја пораката.

5 Допрете за да испратите email.
Ако не сте поврзани на мрежа, на пример, ако работите во режим на авион, пораките што ги испраќате ќе бидат зачувани во вашата Излезна папка, додека повторно не се поврзете со мрежата. Ако постојат пораки кои чекаат да бидат испратени, Излезното сандаче се прикажува на екранот Сметки.

СОВЕТ! Кога нов email ќе пристигне во вашето Влезно сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрации (во зависност од поставките за звукот и вибрациите).

Фотоапарат

За да ја отворите апликацијата за фотоапарат, допрете **Фотоапарат** на почетниот екран.

Основни информации за визирот

1. **Блиц** – Допрете за да го **Вклучено, Исклучено** или да го поставите блицот на **Автоматски.**
2. **Трампа камера** – Променете меѓу леќи на задната камера и леќи на предната камера.
3. **Вид на снимање** – Ви овозможува да го изберете режимот на снимање од **Нормален, Динамички тон(HDR), Панорама, Продолжено снимање, Време на фотографирање** и **Спорт.**
4. **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за подесувања. Види **Користење на напредни подесувања** на следната страница.
5. **Промена на режим** – Допрете и повлечете ја надолу оваа икона за да смените на видео режим.
6. **Сними** – Допри за да фотографираш.

7 **Галерија** – Допрете за да ја погледнете последната фотографија која ја фотографиравте. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

Користење на напредните поставки

Во визирот, допрете ⚙ за да ги отворите напредните опции. Поставките за фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата. Откако ќе ја одберете опцијата, допрете го **Назад копчето** ⇦.

	Ова ви овозможува да фотографирате со изговарање гласовна команда. Речете **Cheese (Чииз)**, **Smile (Смајл)**, **Whisky (Виски)**, **Kimchi (Кимчи)** или **LG (Елџи)** за да фотографирате.
	Ова го дефинира и контролира износот на сончева светлина кој влегува во сликата.
	Допрете за да го изберете режимот на фокусирање.
W3M	Можете да ја изберете големината на сликата.
	ISO вредноста ја определува чувствителноста на светлинскиот сензор на фотоапаратот. Колку е повисока ISO вредноста, толку почувствителен ќе биде фотоапаратот. Ова е корисно за темни сцени кога не може да се користи блиц.
AWB	Го подобрува балансот на белата боја во различни услови на осветлување.
	Применува колор ефекти на вашите фотографии.

	Поставува одложување откако ќе се притисне копчето за фотографирање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.
	Активирајте за да ги користите услугите за лоцирање. Снимајте фотографии каде и да се наоѓате и означете ги со нивната локација. Ако прикачите означени слики на блог кој поддржува гео-ознаки, можете да ги видите фотографиите прикажани на мапа.
	Избор на звук на бленда.
	Одберете кое дејство да се изврши при притискање на копчињата за јачина на звукот. Одберете од **Сними** или **Зумирање**.
	Одберете ја локацијата каде што сакате да се зачуваат сликите.
	Допрете го ова секогаш кога ќе сакате да знаете како одредена функција работи. Оваа икона ќе ви обезбеди водич за брза помош.
	Вратете ги сите подесувања на камерата назад на стандардот.

СОВЕТ!

- Кога излегувате од фотоапаратот, одредени поставки ќе се вратат на нивните зададени вредности, како балансот на белата боја, тонот на бојата, тајмерот и режимот на сцени. Направете проверка пред снимање на наредната фотографија.
- Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито Поставки.

Брзо фотографирање

1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.

2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.

3 Допрете за да фотографирате.

Откако ќе снимите фотографија

Допрете го прегледот на фотографијата на дното на екранот за да ја видите последната фотографија што сте ја направиле. Изберете за да ја видите фотографијата во Галерија.

	Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
	Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.

СОВЕТ! Ако имате поставено профил на социјално вмрежување на вашиот телефон, можете да ги споделите вашите слики со вашата заедница на социјално вмрежување.

ЗАБЕЛЕШКА: Може да се применат дополнителни давачки кога се превземаат мултимедијални пораки додека сте во роаминг.

Допрете го **Мени копчето** за да се отворат следните напредни опции.

Постави слика како – Допрете за да ја употребите фотографијата како **фотогр. на контакт**, **Тапет на главен екран**, **Слика за заднина на заклучен екран** или **Wallpaper**.

Премести – Допрете за фотографијата да ја преместите во друг албум.

Копирај – Допрете за копирање на избраната фотографија и зчувување во друг албум.

Копирај во Фиока – Допрете за копирање и зачувување на фотографијата во Фиоката.

Преименувај – Допрете за да го уредите името на избраната фотографија.

Ротирај налево/надесно – Допрете за да ја ротирате сликата на лево или десно.

Отсекување – Допрете за да ја пресечете фотографијата.

Уреди – Допрете за да ја измените фотографијата.

Слајдшоу – Прикажува автоматско прелистување на слики користејќи ги сите ваши фотографии.

Додај локација – Додадете информација за локацијата на вашата слика.

Детали – Прикажува информации за фотографијата.

Прегледување на зачуваните фотографии

Во режимот за фотоапарат можете да им пристапите на зачуваните фотографии. Едноставно допрете го прегледот на сликата на дното на екранот и ќе се прикаже вашата галерија.

- За да погледнете повеќе фотографии, придвижете се налево или надесно.
- За зголемување или намалување на зумот, допрете двапати на екранот или ставете два прста на него и раширете ги (за намалување доближете ги прстите).

Видео камера

За да се отвори видео камерата, допрете **Фотоапарат** на почетниот екран, а потоа допрете за да се префрлите на видео режим.

Основни информации за визирот

1. **Блиц** – Допрете за да го **Вклучено, Исклучено** или да го поставите блицот на **Автоматски.**
2. **Трампа камера** – Ви овозможува да направите промена меѓу леќите на задната камера и леќите на предната камера.
3. **Режим снимање** – Ви овозможува да го промените режимот на снимање во **Нормален** и **Live ефект.**
4. **Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за подесувања. Види **Користење на напредни подесувања** на следната страница.
5. **Режим на камера** – Допрете и повлечете ја нагоре оваа икона за да смените во режим на камера.
6. **Сними** – Допри за да почнеш со снимање на видео.
7. **Галерија** – Допрете за да го погледнете последното видео кое сте го снимиле. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните видео записи додека сте во видео режимот.

ЗАБЕЛЕШКА: При снимање на видео, поставете два прста на екранот и доближете ги за користење на функцијата за зумирање.

Користење на напредните поставки

Користејќи го визирот, допрете ⚙ за да ги отворите напредните опции. По изборот на опцијата, допрете го **Назад копчето** ⇦.

HD	Допрете за поставување на големината (во пиксели) на видео записот кој го снимате.
	Ова го дефинира и контролира износот на сончева светлина кој влегува во видеото.
AWB	Го подобрува балансот на белата боја во различни услови на осветлување.
	Изберете колор ефект кој ќе го користите за вашето видео.
	Активирајте го ова за да ги користите услугите базирани на локација на вашиот телефон со цел да користите гео-ознаки. **ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа функција е достапна кога GPS функцијата е активна или поврзана на мрежата.
	Одберете кое дејство да се преземе при притискање на копчињата за јачина на тонот. Одберете од **Сними** или **Зумирање**.
	Одберете ја локацијата каде што сакате де ги зачувате вашите видеа.
	Допрете го ова секогаш кога ќе сакате да знаете како некоја функција работи. Оваа икона ќе ви обезбеди водич за брза помош.
	Обновете ги сите поставки за видео камерата назад на стандардот.

Брзо снимање на видео

1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и допрете го копчето **Видео режим** .
2 Визирот на видео камерата ќе се појави на екранот.
3 Држете го вашиот телефон, насочете го објективот кон предметот што сакате да го снимите на вашето видео.
4 Допрете еднаш за да почнете да снимате.
5 Ќе се прикаже тајмер кој ја покажува должината на видеото.
6 Допрете за да прекинете со снимање.

По снимањето на видео

Допрете го прегледот на сликата на дното за да го видите последното видео кое сте го снимиле.

	Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.
	Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да го избришете видео записот.

Гледање на зачуваните видео снимки

1 Во визирот, допрете го прегледот на сликата на дното на екранот.
2 Вашата галерија ќе се прикаже на екранот.
3 Допрете на видео запис за автоматско репродуцирање.

Прилагодување на јачината на звукот при гледање видео

За прилагодување на јачината на звукот на видео снимката при репродукција, користете ги копчињата за јачина на звук на левата страна од телефонот.

Галерија

Можете да ги чувате мултимедијалните датотеки во внатрешната и надворешната меморија за лесен пристап до сите ваши мултимедијални датотеки. Со помош на оваа апликација можете да прикажувате мултимедијални фајлови како слики и видео записи.

- На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Галерија** .

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

Прегледување на слики

Отворете ја Галеријата за да ги прикажете вашите достапни албуми. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Изберете фолдер за да го отворите.

Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

Зголемување и намалување на зумот

Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:

- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.

- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот или допрете двапати за да се вратите на нормален приказ.

Репродуцирање на видео записи

Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете .

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

Уредување на фотографии/видео записи

Кога гледате фотографија/видео, допрете го **Мени копчето** и употребете ги напредни опции за уредување.

Бришење на слики

Употребете еден од следните начини:

- Во албум, допрете и одберете фотографии/видеа така што ќе ги допрете, а потоа допрете **Избриши**.
- Кога гледате фотографија/видео, допрете .

Поставување фотографија како позадина

Кога гледате фотографија, допрете го **Мени копчето** и одберете **Постави слика како** за да ја поставите сликата како позадина за почетен екран или заклучување на екранот.

Видео

Вашиот телефон има видео плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените видео записи.

Репродукција на видео

1 На почетниот екран допрете јазиче > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Видео** .

2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.

1 /	Допрете за да го паузирате/продолжите видео записот.
2	Допрете за да се преместите 10 секунди наназад.
3	Допрете за да се преместите 10 секунди нанапред.
4	Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
5 / /	Допрете за промена на соодносот на страните на видео екранот.

6	Допрете за да ја фотографирате сликата за време на репродукцијата на видеото.
7 /	Допрете за да го заклучите/отклучите видео екранот.
8	Допрете за да го користите Qslide.

За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на одреден видео запис во листата. Ќе се прикажат опциите **Сподели, Избриши, Скратување** и **Детали** .

ЗАБЕЛЕШКА: Додека гледате видео, лизгајте ја левата страна од екранот нагоре и надолу за да ја прилагодите светлината. Лизгајте ја десната страна на екранот нагоре и надолу за да ја прилагодите јачината.

Музика

Вашиот телефон има музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите на музичкиот плеер на почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Музика** .

Репродукција на песна

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Музика** .

2 Допрете ја картичката **Песни**.

3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.

1		Допрете за да најдете песна на YouTube.
2		Допрете за да ја видите моменталната листа со песни.
3		Допрете за да додадете песна на вашиот листа со Омилени песни.
4		Допрете за да поставите режим на мешање.
5		Допрете за да поставите режим на повторување.
6		Допрете за да ја прилагодите јачината на звукот на музиката.
7		Допрете за да се вратите на почетокот од песната. Допрете двапати за да се вратите на претходната песна. Допрете и задржете за да премотувате на чекори од 3 секунди.

❽ ⏸ / ▶	Допрете за да ја паузирате/продолжите репродукцијата.
❾ ⏭	Допрете за да прескокнете на следната песна на албумот или во листата со песни. Допрете и задржете за брзо да премотате нанапред на чекори од 3 секунди.
❿	Допрете за да одите во библиотека.

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за јачина на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и држете на која било песна од листата за да пристапите на **Репродуцирај**, **Додади во листа за репродукција**, **Сподели**, **Намести како звук на звонење**, **Избриши**, **Детали**, и **Пребарување**.

ЗАБЕЛЕШКА:

Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.

- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.
- Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика.
  Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

Аларм/Часовник

Поставување на аларм

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Аларм/Часовник** > .

2 Поставете го саканото време за алармот.

3 Поставете **Повторување**, **Траење на одложувањето**, **Вибрација**, **Тон на алармот**, **Јачина на звук на аларм**, **Автоматски старт на апликација**, **Заклуч. со загатка** и **Белешки**.

4 Допрете **Зачувај** за да го зачувате алармот.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените прилагодувањата на алармот, допрете го **Мени копчето** на екранот Аларми и одберете **Поставки**.

Поставување на Светски часовник

Јазичето Светски часовник ви овозможува да поставите листа на градови за лесно да го проверувате моменталното време во другите временски зони со брз поглед.

1 Отворете ја апликацијата **Аларм/Часовник**, а потоа одберете го јазичето **Светски часовник** .

2 Допрете ја иконата **Нов град** (на дното на екранот), пребарувајте низ достапните градови, а потоа допрете го оној кој го сакате.

Користење на калкулаторот

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Калкулатор** .

2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.

3 За едноставни калкулации, допрете ја функцијата што сакате да ја извршите (, , или) следено од .

ЗАБЕЛЕШКА: За покомплексни калкулации допрете го **Мени копчето** , одберете **Дигитрон со научни пресметки**, а потоа одберете ги саканите функции.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја видите историјата од претходните пресметки, допрете го **Мени копчето** , одберете ја **Претходни пресметувања**.

Додавање на настан во вашиот календар

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Календар** .

2 Допрете на maj 2014 и одберете од **Ден**, **Недела**, **Месец**, **Година**, или **Агенда** за да се смени прегледот на месецот.

3 Допрете на датумот за кој што сакате да додадете настан и допрете .

4 Допрете го полето со **Име на настан** и внесете го името на настанот.

5 Допрете го полето **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.

6 Ако сакате да додадете белешка за вашиот настан, допрете го полето за **Опис** и внесете ги деталите.

7 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРИ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.

8 Допрете **Сочувај** за да го зачувате настанот во календарот.

Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Снимање на звук или говор

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Диктафон** .

2 Допрете за да започне снимањето.

3 Допрете за запирање на снимањето.

4 Допрете за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете на за да пристапите на листата со снимки. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.

Испраќање на говорна снимка

1 Откако ќе завршите со снимањето, можете да го испратите аудио записот преку допирање на .

2 Изберете кој било од достапните методи за споделување.

Икона на Режим на снимање

Допрете овде за да го смените режимот на снимање.

Копче за снимање

Допрете овде за да започне снимање на гласовна белешка.

Копче за листа

Допрете овде за да ја видите листата на вашите снимки.

ThinkFree Viewer

Прегледувачот ThinkFree е професионално мобилно решение кое им овозможува на корисниците полесно да ги отворат различните видови на канцеларискі документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint датотеки, било каде и во секое време, користејќи ги нивните мобилни уреди.

- На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** > **ThinkFree Viewer**.

Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe PDF документи. Кога прегледувате документи користејќи го прегледувачот ThinkFree, предметите и изгледот остануваат исти како и во оригиналните документи.

Google+

Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.

- На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Google+** .

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Hangouts

Апликацијата **Hangouts** ви овозможува да водите разговор со пораки во реално време со вашите пријатели.

За да ја отворите апликацијата Hangouts

- На почетниот екран допрете го **Апликации копчето** > **Hangouts** .

За да се одјавите од Hangouts

- Од вашата листа со разговори, допрете го **Мени копчето** > **Settings** > **Одберете ја вашата Google сметка** > **Sign out**.

Разговарање со Пријатели

1. На почетниот екран допрете го **Апликации копчето** > **Hangouts** .
2. Допрете за да ја видите вашата листа со контакти. Тоа ги вклучува сите Google сметки кои сте ги додале.
3. Допрете на пријателите со кои сакате да разговарате и потоа внесете ја вашата порака.
4. Допрете **Испрати** .

Гостински режим

За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите деца, можете да го користите режимот на гостин. Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат.

Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.

ЗАБЕЛЕШКА: За користење на режимот на гостин, потребно е однапред да се постави облик за заклучување.

1 Допрете на јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** > картичката **Општо** > **Гостински режим**.

2 Допрете го прекинувачот на режимот на гостин за да се овозможи овој режим.

Voice Search

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Voice Search** .

2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Speak now**. Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.

- На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Превземање** .

QuickMemo

Функцијата QuickMemo ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот. Можете да го користите QuickMemo за лесно и ефикасно да креирате белешки за време на повик, со зачувана фотографија или на тековниот екран на телефонот.

1 Пристапете на функцијата **QuickMemo** со притискање на двете копчиња за јачина на звукот за една секунда на екранот кој сакате да го снимите.

ИЛИ

ИЛИ

Повлечете ја статусната лента надолу и допрете на лентата за Брзи подесувања.

2 Креирајте белешки користејќи ги опциите на лентата со алатки.

3 Допрете во менито Уреди за да се зачува белешката во QuickMemo албумот во вашата галерија.

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickMenu функцијата, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите за QuickMemo

Следните опции се достапни при користење на QuickMemo.

	Ви овозможува да изберете позадина.
	Враќање или повторување на претходните дејства.
	Се избира типот на пенкало, боја на пенкалото и алатка за сечење.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Допрете за испраќање на вашата белешка на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Зачувување на белешката во **Галерија**.

Прегледување на зачуваните QuickMemo белешки

Отворете ја **Галерија** и одберете го албумот **QuickMemo**.

QSlide

Функцијата QSlide овозможува преклопување на екранот на вашиот телефон за лесен мултитаскинг.

1 Додека користите апликација која поддржува QSlide, допрете за да пристапите на QSlide.

ИЛИ

Отворете го Панелот за известувања и допрете апликација од делот со QSlide апликации.

2 Употребете го лизгачот за да ја прилагодите транспарентноста на преклопот.

3 Можете да телефонирате или да одберете други опции на телефонот.

4 Допрете за да излезете од функцијата QSlide.

- Повлечете го долниот десен агол за да ја зголемите или намалите големината на екранот.

- Повлечете ја насловната лента за да го движите прозорецот на екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: Функцијата QSlide може да поддржи до два прозорци истовремено.

QuickRemote

QuickRemote го претвора вашиот телефон во универзален далечински управувач за вашиот домашен ТВ, ДВД и Blu-ray.

1 На почетниот екран, допрете го**Апликации копчето** > **QuickRemote** > .

ИЛИ

Допрете ја и повлечете ја статусната лента надолу и допрете ⏻ > **ДОДАДИ ДАЛЕЧИНСКО**.

2 Одберете го типот на уред и неговиот производител, а потоа следете ги упатствата на екранот за да го конфигурирате уредот.

СОВЕТ! За брза употреба на карактеристиката QuickRemote, допрете ја и повлечете ја статусната лента надолу и допрете ⏻ на лентата со брзи подесување и активирајте го.

Допрете го **Мени копчето** ☰ за да одберете **Поставки за магично далечинско, Уреди име на далечинско, Премести далечинското, Избриши далечинско, Уреди соба, Поставки** и **Помош**.

ЗАБЕЛЕШКА: QuickRemote карактеризира обично далечинско управување и инфраред (IR) сигнали кои работат на истиот начин. Затоа, внимавајте да не го покриете сензорот за инфраред при користењето QuickRemote. Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.

ФМ радио

Вашиот телефон располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење. За да слушате радио, од почетниот екран допрете > картичката **Апликации** (доколку е потребно) > **ФМ радио** .

Пребарување на станици

Радио станиците можете да ги наместите со помош на рачно или автоматско пребарување.

1 Отворете ја апликацијата за FM радио, потоа допрете > **Скенирање**.

2 За време на автоматското скенирање, допрете **Откажи** ако сакате да запре скенирањето. Ќе бидат зачувани само скенираните канали пред да запре скенирањето.

LG SmartWorld

LG SmartWorld содржи широк избор на возбудливи содржини - игри, апликации, заднини и тонови за звонење - кои ги збогатуваат доживувањата со "мобилниот начин на живеење" на корисниците на LG телефони.

Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

1 Притиснете > > картичката **Апликации** >допрете ја иконата за да пристапите до **LG SmartWorld**.

2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld.

3 Превземете ги саканите содржини.

ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата LG ?

1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.

2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.

3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.

4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата LG .

Како се користи LG SmartWorld

- Учествувајте во месечните LG SmartWorld промоции.

🔍	Пребарување на содржини.
≡	Пребарувајте содржини по категорија (на пр. игри, образование, забава итн.).

- Испробајте ги едноставните копчиња на "**Мени**"за брзо пронаоѓање на она што го барате.

  Поставки – Поставете профил и начин на прикажување.

  Најава – Поставување на вашиот ID и лозинка.

- Испробајте ги и другите корисни функции. (Екран "Content Detail" (Детали за содржината))

ЗАБЕЛЕШКА: LG SmartWorld услугата може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

Интернет

Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Интернетот ви дава брз, разнобоен свет на игри, музика, вести, спорт, забава и многу повеќе, токму на вашиот мобилен телефон каде и да сте и што и да ви се допаѓа.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Интернет** .

Користење на лентата за интернет алатки

Допрете го и држете го веб алатникот и лизгајте го нагоре со прстот за да го отворите.

	Допрете за да се вратите наназад една страница.
	Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно на она што се случува кога ќе го допрете **Назад копчето** , кое ќе ве однесе до претходната страница.
	Допрете за да преминете на почетната страница.
	Допрете за да додадете нов прозорец.
	Допрете за пристап до означените страници.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, внесете ја веб адресата и допрете на Оди тастатурата.

Отворање на страница

За да отворите нова страница допрете 1 > ⊕.

За да одите на отворена страница, допрете 2, лизгајте нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете 🎤, изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Омилени

За да ја обележите тековната веб страница, допрете го **Мени копчето** ☰ > **Додади во омилени** > **OK**.

За да отворите означена веб-страница, допрете ★ и изберете една.

Претходно

За да отворите веб страница од листата на неодамна посетените веб страници, допрете на јазичето ★ > **Претходно**. За да ја избришете историјата, допрете го **Мени копчето** ☰ > **Избриши историјат**.

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

На почетниот екран допрете на јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Chrome** .

Прегледување на веб-страници

Допрете на полето за адреса, внесете ја веб адресата или терминот за пребарување и допрете Оди на тастатурата.

Отворање на страница

За да отворите нова страница, допрете > **+ New tab**.

За да одите на отворена страница, допрете , лизгајте нагоре или надолу и допрете на страницата за да ја изберете.

Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете , изговорете го клучниот збор и изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените јазичиња и обележувачи за да ги користите со Chrome од други уреди, кога сте најавени со истиот Google профил.

За да ги видите отворените јазичиња на други уреди, допрете го **Мени копчето** ☰ > **Other devices**. Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.

Додавање и отворање на обележувач

За да додадете обележувач, допрете го **Мени копчето** ☰ > ☆.

За да отворете обележана веб страница, допрете го **Мени копчето** > **Bookmarks** и одберете ја саканата страница.

Пристап до менито за Поставки

1 На почетниот екран допрете го јазичето > картичката **Апликации** (ако е потребно) > **Поставки** .

ИЛИ

На почетниот екран допрете го **Мени копчето** > **Системски поставки**.

2 Изберете категорија на поставување и конфигурирајте ги саканите поставки.

Мрежи

БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот.

Можете да ја најдете MAC адресата во следниот кориснички интерфејс: Пристапете на Wi-Fi поставките и допрете го **Мени копчето** > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција.

< Мобилен податочен >

Го прикажува користењето на податоци и ви овозможува да поставите граница на користењето на мобилни податоци.

< Поставки за повици >

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

ИЗЛЕЗЕН ПОВИК

Броеви за фиксно бирање – Вклучете и составете список на броеви кои може да се повикаат од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

ДОЈДОВЕН ПОВИК

Известување за дојдовен повик – Ако ја изберете оваа функција, ќе се прикаже известување за дојдовен говорен повик кога се користи апликација.

Отфрлање на повици – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Одберете од **Режим на одбиен повик** или **Одбиј ги сите повици од**.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

Чувар на приватност – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

Копчето за почетен екран одговара на повик – Ви овозможува да го притиснете копчето за почетен екран за да одговорите на влезен повик.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Автоматски одговор – Ви овозможува да овозможите или оневозможите Автоматски одговор со интерфон.

МОМЕНТАЛЕН ПОВИК

Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

ЗАВРШИ ПОВИК

Зачувај непознати броеви – Додадете непознати броеви на вашата листа со контакти по повик.

Копче напојув. - заврши повик – Обележете за да ви се овозможи да ставите крај на гласовните повици со притискање на копчето за вклучување/заклучување.

ОСТАНАТИ

Забрана за повик – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повикот – Погледнете го времетраењето на повиците, вклучувајќи го последниот повик, појдовните повици, примените повици и сите повици.

Дополнителни поставки за повици – Ви овозможува да ги промените следниве прилагодувања:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

ПОВРЗЛИВОСТ

< Сподели и поврзи >

СПОДЕЛУВАЊЕ ПОДАТОЦИ/МЕДИУМИ

NFC – Вашиот телефон е мобилен телефон со NFC можности. NFC (Near Field Communication) е технологија за безжично поврзување која овозможува двонасочна комуникација помеѓу електронски уреди. Таа функционира на растојание од неколку сантиметри. Можете да ги споделувате вашите содржини со NFC ознака или друг уред со NFC поддршка преку обично допирање со вашиот уред. Ако допрете NFC ознака со вашиот уред, на екранот ќе се прикаже содржината на ознаката.

За вклучување или исклучување на NFC: На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за известувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да извршите вклучување.

ЗАБЕЛЕШКА: Кога е активиран режимот на работа во авион, NFC апликацијата може да се користи.

Користење на NFC: За користење на NFC, водете сметка уредот да биде вклучен и активирајте NFC доколку е оневозможено.

Android Beam – Обележете за да го вклучите Android Beam. Дозволи споделување на слики или музика со држење на уредите заедно.

< Делење & Мрежи >

ДЕЛЕЊЕ

Wi-Fi пристапно – Ви овозможува споделување на мобилната мрежа преку Wi-Fi и конфигурирање на поставките за преносива Wi-Fi “жешка точка”.

Bluetooth поврзување – Ви овозможува да поставувите дали преку телефонот ќе се споделува интернет врската или не.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош на функциите за Wi-Fi хотспот и Bluetooth поврзување.

МРЕЖА

Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

Мобилни мрежи – Поставете опции за трансфер на податоци, режим на мрежа & оператори, имиња на пристапни точки (APNs) итн.

Стандардна апликација за SMS – Овозможува да изберете стандардна апликација за пораки.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

Звук

ПРОФИЛИ НА ЗВУК

< Профили на звук >

Поставете го звучниот профил **Звук**, **Само вибрација**, или **Бесчујно**.

< Јачини на глас >

Управување на јачината на звук на **Тон за ѕвонење**, **Известувања**, **Повратен ефект од допир и систем**, и **Музика**, **видео**, **игри и други медиуми**.

< Тивок режим >

Ви овозможува да поставите распоред за да го конфигурирате профилот на звукот на нечујно. Ова ги исклучува сите звуци освен алармите и медија, а дозволува повторување на повиците или повици од одредени контакти да ѕвонат.

РИНГТОНОВИ & ВИБРАЦИЈА

< Тон за ѕвонење на телефон >

Ви овозможува да го поставите вашиот тон на ѕвонење за дојдовен повик.

< Мелодија за ѕвонење со вибрации >

Повратни информации со вибрирање за повици.

< Вибрирање при дојдовен повик >

Ви овозможува да ги поставите вибрациите на вашиот дојдовен повик.

СИСТЕМ

< Говорни известувања >

Автоматско читање на дојдовен повик и порака.

< Звуци за известување >

Ви овозможува да го поставите звукот на известување.

< Повратен ефект од допир и систем >

Поставете повратни информации и систем на допир за **Тонови при допирање на броевите**, **Звуци при допир**, **Звуци на заклучување на екран** и **Вибрирај на допир**.

Екран

ПОЧЕТНА СТРАНИЦА & ЗАКЛУЧИ

< Почетен екран >

Селектирај почетно – Го поставува стилот на вашиот почетен екран. Одберете **EasyHome** за да симулирате карактеристично искуство на телефон.

ЕКРАН

Тема – Ја поставува темата на екранот на вашиот уред.

Слика за заднина – Ја поставува позадината која ја користите на вашиот Почетен екран. Одберете ја од **Галерија**, **Live слики за заднина**, **Photos** или **Галерија на слики за заднина**.

Ефект на екран – Го поставува ефектот кога ќе поминете со прстот за да го промените екранот. Одберете од **Основно**, **Ветре**, **Accordion**, **Панорама**, **Вртелешка**, **Слој**, и **Домино**.

Дозволи кружење на почетниот екран – Обележете за да поставите континуирано влечење по екранот, елиминирање на потребата да повлечете назад во спротивна насока кога ќе стигнете до едниот крај.

Само вертикален приказ – Обележувањето за да го поставите почетниот екран секогаш е прикажано со вертикален приказ.

DATA

Заштита и обнова на Почетно – бекап и обновување на апликација, графичка контрола и тематски конфигурации.

СОВЕТИ

Помош – Покажува некои корисни совети за почетниот екран.

< Заклучен екран >

БЕЗБЕДНОСТ НА ЕКРАН

Одберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Постави **Ништо**, **Удри**, **Knock Code**, **Отклучи Лице**, **Облик**, **PIN** или **Лозинка**.

Ефект на екран – Поставување на опции за ефект при повлекување на екран. Изберете помеѓу Шумолење на лисја, Роса, Бела дупка, Честичка и Кристал.

Слика за заднина – Изберете слика за заднина на заклучен екран од **Галерија** или **Галерија на слики за заднина**.

Кратенки – Персонализирајте кратенки на заклучен екран.

Информација за контакт за загубен телефон – Покажување информации за сопственикот на заклучениот екран во случај вашиот телефон да се изгуби.

МЕРАЧ НА ВРЕМЕ ЗА ЗАКЛУЧУВАЊЕ

Мерач на време за заклучување – Поставување на време на заклучување откако екранот ќе се исклучи.

Копчето за вклучување веднаш се заклучува – Поставете заклучен екран штом се притисне копчето за вклучување/заклучување.

ЕКРАН

< Осветленост >

Прилагодете ја светлината на екранот. Означи **Ноќна** светлина за да ја поставиш светлината на 0% автоматски меѓу 12:00 ~ 06:00.

< Време на истекување на екран >

Поставување на времетраење по кое екранот се исклучува.

< Ефект на исклучување екран >

Поставете го ефектот на исклучен екран кога ќе се исклучи екранот.

< Ориентација >

Поставете за автоматско префрлување на ориентацијата при завртување на телефонот.

< Дневно сонување >

Одберете скринсејвер за да се прикаже кога телефонот спие, додека е во мирување и/или се полни.

ФОНТ

< Тип на фонт >

Сменете го типот на фонт на екранот.

< Големина на фонт >

Променете ја големината на фонтот на екранот.

ПАМЕТЕН ВКЛУЧЕНО

< Паметен екран >

Обележете за екранот да остане вклучен кога ќе го забележи вашето лице.

< Паметно видео >

Обележете за видеото да се паузира кога телефонот не го забележува вашето лице.

Општо

УРЕД

< Гестови >

ВКЛУЧИ ЕКРАН

Вклучен екран/Исклучено – Штиклирајте за да овозможите вклучување и исклучување на екранот преку функцијата "Вклучи екран". Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за вклучување на екранот. Допрете двапати на статусната лента, на празен дел од почетниот екран или на Екранот за заклучување за да го исклучите екранот. За најдобри резултати, немојте да го преместувате телефонот додека ја користите функцијата "Вклучи екран".

ОДГОВОРЕТЕ НА ДОЈДОВНИОТ ПОВИК

Дојдовен повик на чекање – Свртете го уредот за да ги стишате дојдовните повици.

ДРУГИ

Одложи или стопирај аларм – Свртете го уредот за да го одложите или исклучите алармот.

Паузирај видео – Свртете го уредот за да го паузирате видеото.

Помош – Допрете за да добиете информации за користењето на функции со потези на вашиот уред.

СЕНЗОР

Калибрација на сензорот за движење – Подобрете ја прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

SD КАРТИЧКА – Проверете го вкупниот достапен простор на SD картичката. Допрете **Оневозможи SD картичка** за безбедно отстранување. Ако не е монтирана SD картичка, допрете **Воспостави SD картичка**. Допрете **Избриши SD картичка** ако сакате да ги избришете сите податоци од SD картичката.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Иинформациите за наполнетост на батеријата се прикажани на графичка батерија заедно со процентот на останатото полнење и нејзиниот статус. Допрете ја иконата на полнење на батеријата за да се прикаже употреба на батеријата на екранот за да се види нивото на употреба на батеријата и деталите на користење на батеријата. Се прикажува кои компоненти и апликации најмногу ја трошат батеријата. Допрете еден од записите за да погледнете подетални информации.

Ниво на батеријата на статусната лента – Обележете за да се прикаже процентот на батеријата на статусната лента веднаш до иконата на батеријата.

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Заштеда на Енергија – Допрете го прекинувачот за да менувате меѓу Вклучено и Исклучено.

ВКЛУЧИ ЗАЧУВУВАЧ НА ЕНЕРГИЈА

Вклучи зачувувач на енергија – Одберете да го вклучите чуварот на батеријата кога полнењето на батеријата доаѓа до одредено ниво. Одберете од **Веднаш**, **10% батерија**, **20% батерија**, **30% батерија** или **50% батерија**.

ПРЕДМЕТИ ЗА ШТЕДЕЊЕ БАТЕРИЈА

Автоматска синхронизација – Ја исклучува автосинхронизацијата.

Wi-Fi – Го исклучува Wi-Fi ако податоците не се користат.

Bluetooth – Го исклучува Bluetooth ако не е поврзано со уред.

Вибрирај на допир – Ги исклучува повратните инфрмации на допир.

Осветленост – Ја прилагодува светлината.

Време на истекување на екран – Го прилагодува времетраењето на вклучен екран.

Помош – Допрете за да погледнете информации за совети за заштеда на енергија.

< Апликации >

Користете го менито **Апликации** за да ги видите деталите за апликациите кои се инсталирани на вашиот телефон, за да управувате со нивните податоци и веднаш да ги сопрете.

Движете се лево и десно за да изберете едно од трите јазичиња на врвот на екранот за да видите детални информации за **ПРЕВЗЕМЕНО**, **РАБОТИ**, и **СѢ** апликации.

Допрете запис за да видите повеќе информации, допрете **Стоп** (или **Присилно запри**), а потоа **OK** за да ја прекинете активноста.

< Допри и плати >

Кога NFC е вклучено, можете да ја користите карактеристиката Допри и Плати за да платите за предмети само со допирање на вашиот телефон со читачот на касата. Ако вашиот уред нема стандардна апликација, можете да пребарате на Google Play други апликации за плаќање.

ЛИЧНО

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Укинувањето на изборот на **Автоматско синхронизирање на податоци** може да ја спаси моќта на батеријата и да го намали (но не да го спречи) користењето на податоци.

< Гостински режим >

Користете Режим на гостин кога му давате на некој друг да го користи Вашиот телефон. Тие ќе бидат во можност да ги користат само апликации кои сте ги избрале. Откако ќе го поставите, можете многу лесно да го ставате вашиот телефон во режим на гостин со цртање на шемата за гостин на заклучениот екран што сте ја поставиле, која е различна од вашата нормална шема за отклучување. Допрете **Помош** за повеќе информации.

ЗАБЕЛЕШКА: За да користите режимот на гостин, поставете го заклучувањето на екранот со шематско заклучување. Гостинот, исто така, може да користи апликации кои не се претходно избрани, но се поврзани со претходно одбрани апликации.

< Локација >

Начин на работа

Голема прецизност – Користи GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи за да се процени локацијата.

Штедење батерија – Користи Wi-Fi и мобилни мрежи за да се процени локацијата.

Само сензорите на уредот – Користи GPS за да ја обележиш твојата локација.

БАРАЊЕ ЗА СКОРЕШНА ЛОКАЦИЈА

Прикажува апликации кои неодамна побарале информации за локација.

УСЛУГА ЗА ЛОКАЦИЈА

Ви овозможува да ги видите вашите Google локациски поставувања.

< Безбедност >

ЕНКРИПЦИЈА

Шифрирај телефон – Ви овозможува да го енкриптирате телефонот за да биде безбеден. По шифрирањето, ПИН или лозинка треба да бидат внесени секој пат кога ќе биде вклучен телефонот.

Шифрирај меморија на SD картичка – Ви овозможува да ги енкриптирате податоците на SD картичката за да ја чувате безбедни. По енкрипцијата, нема да можете да ја користите во други уреди. Сите податоци кои се креирани или ажурирани по оневозможувањето на енкрипцијата нема да бидат шифрирани, но податоците кои се претходно енкриптирани ќе останат енкриптирани.

ЗАКЛУЧУВАЊЕ НА SIM КАРТИЧКА

Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете заклучување на SIM картичка или извршете промена на PIN бројот на SIM картичката.

ЛОЗИНКИ

Пишувањето лозинка е видливо – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

АДМИНИСТРИРАЊЕ НА УРЕД

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознати извори – Стандардни поставки за инсталација на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации – Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

ПРОСТОР ЗА ДОВЕРЛИВОСТ

Тип на меморија – Приказ на типот на меморијата.

Доверливи акредитиви – Приказ на доверливи CA сертификати.

Инсталирај од зачувана меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши препораки – Отстранување на сите сертификати.

< Јазик & внес >

Користете ги поставките за **Јазик & внес** за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

< Создај резервна копија и ресетирај >

АРХИВИРАЊЕ И ВРАЌАЊЕ

Арх. на мои податоци – Заштитете ги вашите апликациски податоци, Wi-Fi лозинки и други параметри на Google серверите.

Резервна сметка – Ви овозможува да ја поставите сметката на која сакате да направите бекап на податоците.

Автоматско враќање – Кога реинсталирате апликација, вратете ги зачуваните поставки и податоци.

LG АРХИВИРАЊЕ

Услуга LG Backup – Достапни се резервна заштита, закажана заштита, реставрација и брз трансфер на податоци.

ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ги ресетира нагодувањата на фабрички зададените вредности и ги брише сите ваши податоци.

СИСТЕМ

< Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< Пристапност >

Користете ги поставките за **Пристапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

< PC-врска >

USB ВРСКА

Изберете метод за USB-врска – Наместете го стандардниот режим кој се користи при поврзување на телефонот со компјутерот преку USB кабел. Одберете од **Наполни го телефонот**, **Медиумско синхронизирање (MTP)**, **Делење**, **LG софтвер** и **Испрати слика (PTP)**.

Прашај при поврзување – Обележи за да се потврди типот на поврзување со USB кога ќе се поврзете со компјутер.

Помош – Приказ на информациите околу поставките за поврзување.

LG СОФТВЕР

PC Suite – Обележете го ова за да го користите LG PC Suite преку Wi-Fi конекција. Обрнете внимание дека Wi-Fi мрежата треба да биде поврзана со LG PC Suite преку Wi-Fi врска.

Помош – Помош за LG софтверот.

< Додаток >

куќиште на QuickWindow – Активирајте ја QuickWindow футролатта која ви овозможува да гледате мал дел од екранот со затворен капак од футролата.

Слушалка Plug & Pop – Поставете Plug & Pop листа од апликации кои ќе се прикажат кога ќе се поврзат слушалките.

< Печатење >

Ви овозможува да ги печатите содржините на одредени екрани (како што се веб-страници прикажани во Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и вашиот Android уред.

< За телефонот >

Ова мени ви овозможува да управувате со вашите софтверски ажурирања и да погледнете разни информации во врска со Вашиот уред.

Име на телефон – Ви овозможува да го промените името на вашиот телефон. Ова ќе биде вашето за Bluetooth, Wi-Fi Direct, итн.

Центар за ажурирање – Проверете фи надградбите за апликациите и софтверот обезбедени од LG Electronics.

Мрежа – Ви овозможува да ја погледнете мрежата, типот на мрежата и силата, состојбата на услугата и IP адресата.

Статус – Ви овозможува да го погледнете вашиот телефонски број, IMEI и IMEI SV.

Батерија – Ви овозможува да го погледнете статусот на батеријата, нивото на батеријата и информациите за употребата на батеријата.

Информација за хардвер – Ви овозможува да го погледнете бројот на моделот, времето, датумот и кодот на гаранцијата, Wi-Fi MAC адресата и Bluetooth адресата.

Информација за софтвер – Ви овозможува да ја погледнете Андроид верзијата, baseband верзијата, верзијата на кернелот, бројот на конструкција и верзијата на софтверот.

Правни информации – Ви овозможува да го погледнете договорот за правата на LG апликациите, лиценците од отворен извор и правните информации на Google.

PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирате и репродуцирате медиски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќате мултимедиски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирате податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирате апликации на вашиот уред.
- Ажурирате софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирате, креирате и уредувате белешки на вашиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

1. Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
2. Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > **изберете го моделот**

   или

   одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > изберете го моделот.
3. Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- OS: Windows XP (Сервисен пакет 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

LG интегриран USB драјвер е потребен за да се поврзе LG уред со компјутер и се инсталира автоматски кога ја инсталирате компјутерската софтвер апликација „LG PC Suite".

Синхронизирање на вашиот уред со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

1. Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
2. Ќе се појави **Изберете метод за USB-врска**, а потоа одбери **LG софтвер**.
3. По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
4. Кликнете **Personal information** (Лични информации) за да извршите избор.
5. Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

ЗАБЕЛЕШКА: За да го синхронизирате вашиот телефон со компјутер, треба да инсталирате LG PC Suite на вашиот компјутер. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

1 Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со помош на PC програма за синхронизација.

2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.

3 Од менито во горниот дел, изберете **Уред** > **Увези на уред** > **Увези контакти**.

4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се увезе.

5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.

6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го увезете и кликнете на **Отвори**.

7 Кликнете на **OK**.

8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.

9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за PC контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.

10 Кликнете на **OK**.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации во врска со користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја http://www.lg.com/common/index.jsp → одберете ја вашата држава и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на фирмвер на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на фирмвер за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на фирмвер на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го зачувува правото да прави ажурирање на фирмвер надградбите достапни само за одредени модели на свое дискрециono право и не ја гарантира достапноста на новата верзија на фирмвер за сите модели на слушалки.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на фирмвер за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на вашиот мобилен телефон: **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање на софтвер** > **Проверете сега за ажурирање**.

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната телефонска меморија - вклучувајќи информации за вашиот Google профил и сите други сметки, податоците и поставките на вашиот систем/апликација, било кои преземени апликации и вашата DRM лиценца - може да се изгубат во процесот на ажурирање на софтверот на вашиот телефон. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен обезбедувач на услуга, регион и земја.

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се рзликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, вие сте потполно и целосно одговорни за нелегална употреба на медиумите.

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да се избегнат дополнителни трошоци, одберете план со податоци кој е погоден за вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата http://opensource.lge.com/

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. **(Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)**

Адаптер за патувања

Батерија

Водич за почеток на користење

Податочен кабел

Стерео слушалки

ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на SIM картичката	Во телефонот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, сменете ја вашата SIM картичка кај вашиот мрежен оператор во најблиската нивна продавница. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекратко.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
BT Bluetooth уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
Пристапот до податоци Архивирање на контакти	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
Пристапот до податоци Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.
Пристапот до податоци Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да погледнете други папки допирајќи на **Мени копчето** ☰ и одберете **Фолдери** за да одберете папка.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Google™ услуга Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
Google™ услуга Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот.
Функција на телефон E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака?	Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.
Функција на телефон Тон за ѕвонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам MP3 фајл како тон за ѕвонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функција на телефон Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова?	Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден.
Функција на телефон Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.
Функција на телефон Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки?	Може да се синхонизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата).

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функција на телефон Причекајте и Пауза	Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?	Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ќе треба одново да се зачува секој број. Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза: 1. На почетниот екран допрете ја иконата **Телефон** . 2. Свртете го бројот, а потоа допрете го **Мени копчето** . 3. Допрете **Додади 2 сек. пауза** или **Додади чекање**.
Функција на телефон Сигурност	Кои се сигурносните функции на телефонот?	Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функција на телефон Облик за отклучување	Како да креирам облик за отклучување?	1. На почетниот екран допрете го **Мени копчето** (≡). 2. Допрете на **Системски поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран**. 3. Допрете **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување. 4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда. **Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.** Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функција на телефон Облик за отклучување	Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?	**Ако сте го заборавиле вашиот облик:** Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја заборавиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање. **Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.**
Функција на телефон Меморија	Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?	Да, ќе добиете известување.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функција на телефон Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	Телефонот има повеќејазични можности. За да го промените јазикот: 1. На почетниот екран допрете **Мени копчето** (≡) и допрете **Системски поставки** > картичката **Општо**. 2. Допрете **Јазик & внес** > **Јазик**. 3. Допрете го саканиот јазик.
Функција на телефон VPN	Како да поставам VPN?	Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.
Функција на телефон Време на истекување на екран	Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?	1. На почетниот екран допрете го **Мени копчето** (≡). 2. Допрете **Системски поставки** > картичката **Екран**. 3. Допрете **Време на истекување на екран**. 4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функција на телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?	При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга. За да дознаете кое податочно поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.
Функција на телефон Почетен екран	Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?	Да. Само допрете и задржете ја иконата се додека не се појави иконата канта за отпадоци на врвот на десната страна на екранот. Потоа, без да го подигнувате вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функција на телефон Апликација	Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?	1. На почетниот екран допрете го **Мени коплето** (≡). 2. Допрете **Системски поставки** > картичката **Општо** > **Апликации** > **ПРЕВЗЕМЕНО**. 3. Допрете ја апликацијата, а потоа допрете **Деинсталирање**.
Функција на телефон Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
Функција на телефон Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. Во поставките за аларм часовникот одберете ја песната како звук за аларм.
Функција на телефон Аларм	Дали мојот аларм ќе се слуша ако телефонот е исклучен?	Не, ова не е поддржано.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функција на телефон Аларм	Ако јачината на звукот на ѕвоното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.
Решенија за враќање Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)	Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот?	Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања

<LG кориснички центар>

011/36-30-500

* Пре позивања проверите број и припремите питање.

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168