LG
Life's Good

BAHASA INDONESIA
ENGLISH

Petunjuk Penggunaan
User Guide

LG G3 Stylus Dual

LG-D690

MFL68626208 (1.0)

www.lg.com

BAHASA INDONESIA

Panduan Pengguna

- Tampilan dan ilustrasi layar mungkin berbeda dari yang Anda lihat pada ponsel sesungguhnya.
- Sebagian isi panduan ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak dan penyedia layanan Anda. Semua informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pengumuman.
- Handset ini tidak cocok untuk orang yang lemah penglihatan karena memakai keyboard layar ketuk.
- Hak cipta ©2014 LG Electronics, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah merek dagang dari Google, Inc.

Daftar isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien 5

Pengumuman penting 13

Mengenal ponsel Anda 19
Ringkasan ponsel 19
Memasang kartu SIM dan baterai 21
Mengisi daya ponsel Anda 23
Memakai kartu memori.....24
Mengunci dan membuka kunci layar 26
Knock Code.....26
Hidupkan layar.....27

Layar Asal Anda.....28
Tips layar sentuh 28
Tampilan depan 29
Tampilan depan Tambahan. 30
Menyesuaikan layar Asal 30
Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai 31
Panel notifikasi 31
Memakai SIM Ganda.....32
Membuka panel notifikasi.....33
Ikon tanda pada Bar Status 33
Keyboard layar.....35
Mengisikan huruf beraksen 35

Pengaturan akun Google 36

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat.....37
Wi-Fi 37
Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....37
Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi.....37
Bluetooth.....38
Berbagi koneksi data ponsel Anda 40
Wi-Fi Direct 41
Koneksi PC dengan kabel USB 42

Panggilan 43
Membuat panggilan.....43
Memanggil kontak Anda 43
Menjawab dan menolak panggilan.....43
Bila layar terkunci/tak terkunci.....43
Menyesuaikan volume saat panggilan ...44
Membuat panggilan kedua 44
Melihat log panggilan Anda.....44
Pengaturan panggilan.....45

Kontak.....46
Mencari kontak.....46
Menambah kontak baru.....46
Kontak favorit 46
Membuat grup.....47

Pesan.....48
Mengirim pesan.....48
Mode Tampilan 49
Mengubah pengaturan pesan Anda.....49

Email 50
Mengelola akun email.....50
Menangani folder akun 50
Menulis dan mengirim email.....51

Kamera dan Video.....52
Untuk membuka aplikasi Kamera 52
Mengenal jendela bidik.....52
Mengambil Gambar 53
Merekam Video.....53
Pengaturan Kamera dan Video 54
Bidikan isyarat.....55
Ubah Kamera.....56
Melihat Gambar Anda 56

Fungsi.....57
QuickMemo+.....57
Menggunakan opsi QuickMemo+ 58
Menampilkan QuickMemo+ yang disimpan 58
QSlide.....59
Peel Smart Remote.....60
Jendela Ganda.....61
LG SmartWorld 62
Cara Mengakses LG SmartWorld dari Ponsel Anda.....62

Multimedia 63
Galeri.....63
Untuk membuka aplikasi Galeri.....63
Bekerja dengan foto.....63
Bekerja dengan video.....64
QSlide saat memutar video.....65
Musik 66
Menambahkan file musik ke ponsel Anda.....66
Mentransfer musik dengan menggunakan perangkat Media (MTP).....66
Memainkan lagu.....66

Utilitas 69
Mengatur alarm Anda 69
Memakai kalkulator Anda 69
Menambahkan acara pada kalender Anda.....69
Perekam Suara.....70
Merekam bunyi atau suara.....70
Mengirim rekaman suara 70
Tugas 70
Google+ 71
Penelusuran Suara.....71
Download 71
ThinkFree Viewer 72
Radio FM 72

Web 73
Internet.....73
Memakai toolbar Web 73
Melihat halaman Web 73
Membuka halaman 73
Mencari Web dengan suara.....74
Bookmark.....74
Riwayat.....74
Chrome 74
Melihat halaman Web 74
Membuka halaman 75
Menyinkronkan dengan perangkat lainnya 75

Daftar isi

Menambahkan dan melihat bookmark...75

Pengaturan.....76

Jaringan 76
Suara.....80
Tampilan.....82
Umum 84

Perangkat lunak PC (LG PC Suite).....93

Pembaruan perangkat lunak ponsel.....96

Pembaruan perangkat lunak ponsel.....96

Tentang panduan pengguna ini.....98

Tentang panduan pengguna ini 98
Merek Dagang.....99
DivX HD 99

Aksesori 100

Pemecahan Masalah 101

Tanya-Jawab 105

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Bila terjadi kesalahan, peranti perangkat lunak yang dimasukkan dalam perangkat Anda akan mencatat log kesalahan.

Peranti ini hanya mengumpulkan data spesifik mengenai kesalahan tersebut, seperti halnya kekuatan sinyal, posisi ID seluler saat panggilan terputus tiba-tiba, dan aplikasi yang telah dimuat. Log ini hanya dipakai untuk membantu menentukan penyebab kesalahan tersebut. Log ini dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh pusat servis resmi LG bila Anda perlu mengembalikan perangkat untuk diperbaiki.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Model ponsel LG-D690 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandarisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji untuk pemakaian di telinga adalah 0,272 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,427 W/kg (10 g).

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Perangkat ini memenuhi pedoman paparan RF saat dipakai dalam posisi pemakaian normal di telinga atau saat berada sedikitnya 1,5 cm dari tubuh. Bila memakai sarung ponsel, pakailah klip sabuk atau penahan untuk pengoperasian pasang-di-badan, dan ini tidak boleh mengandung logam, selain itu, posisinya paling sedikit 1,5 cm dari tubuh Anda. Untuk mengirimkan file data atau pesan, perangkat ini butuh koneksi yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa kasus, transmisi file data atau pesan dapat tertunda hingga koneksi tersedia. Pastikan petunjuk jarak pisah di atas diikuti hingga transmisi selesai.

Pemeliharaan dan perawatan produk

⚠ PERINGATAN

Pakailah hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai dengan model ponsel ini. Pemakaian jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Perbaikan selama garansi, berdasar keputusan LG, mungkin meliputi komponen atau papan pengganti yang baru atau rekondisi, asalkan mempunyai fungsionalitas yang sama dengan komponen yang digantikan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, dan PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat memengaruhi perlengkapan medis yang peka.

- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini mungkin menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya bensol, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau embun.
- Pakailah aksesori seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai, menyentuh, atau mencoba melepas atau memperbaiki kaca yang pecah, belah, atau retak. Kerusakan pada layar kaca karena penyalahgunaan atau kesalahan pemakaian tidak dilindungi oleh garansi.
- Ponsel Anda adalah perangkat elektronik yang menghasilkan panas selama pengoperasian normal. Terlalu lama kontak langsung dengan kulit tanpa ventilasi yang memadai dapat menyebabkan rasa tidak nyaman atau terasa panas. Karena itu, berhati-hatilah saat memegang ponsel Anda selama atau begitu selesai digunakan.
- Jika ponsel Anda basah, segera cabut stekernya untuk mengeringkannya benar-benar. Jangan mencoba mempercepat proses pengeringannya dengan sumber panas eksternal, seperti halnya oven, microwave, atau pengering rambut.
- Cairan dalam ponsel yang basah akan mengubah warna label produk di dalam ponsel Anda. Kerusakan pada perangkat Anda akibat terkena cairan tidak dilindungi oleh garansi.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua telepon seluler dapat menerima interferensi, yang dapat memengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai telepon seluler Anda dekat perlengkapan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar dapat terganggu oleh telepon seluler.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.
- Gunakan ponsel pada suhu antara 0ºC dan 40ºC, jika memungkinkan. Memaparkan ponsel pada suhu yang sangat rendah atau sangat tinggi dapat mengakibatkan kerusakan, malfungsi, atau bahkan ledakan.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian telepon seluler di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat memengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan perlengkapan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantong udara, jangan menghalanginya dengan perlengkapan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantong udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini khususnya penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Untuk mencegah kerusakan pendengaran, jangan mendengarkan pada level volume yang tinggi dalam waktu lama.

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Karena itu kami sarankan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menyarankan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

- Bila memakai headphone, kurangi volume jika Anda tidak dapat mendengarkan orang berbicara di dekat Anda atau jika orang tersebut duduk di sebelah Anda, Anda dapat mendengar apa yang Anda ucapkan.

CATATAN: Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.

Komponen dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel Anda di SPBU.
- Jangan pakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kompartemen yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon seluler Anda atau aksesorinya.

Di pesawat terbang.

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan telepon seluler Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel Anda untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi baterai dan pemeliharaannya

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat memengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan hubungan-pendek pada baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, karena hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabrikannya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti halnya gigi binatang atau kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

PERNYATAAN KEPATUHAN

Dengan ini**, LG Electronics** menyatakan bahwa **p**roduk LG-D690 mematuhi ketentuan mendasar dan ketetapan erkait lainnya pada Directive **1999/5/EC.** Salinan Pernyataan Kepatuhan dapat ditemukan di **http://www.lg.com/global/declaration**

Pengumuman: Perangkat Lunak Open Source

Untuk memperoleh kode sumber terkait berdasar GPL, LGPL, MPL dan lisensi open source lainnya, harap kunjungi http://opensource.lge.com/

Semua ketentuan lisensi yang dirujuk, sanggahan, dan pemberitahuan, tersedia untuk diunduh bersama kode sumbernya.

CARA MEMPERBARUI PONSEL CERDAS ANDA

Akses rilis firmware terbaru, fungsi dan perbaikan perangkat lunak baru.

- **Perbarui ponsel cerdas Anda tanpa PC.** Pilih **Pembaruan Perangkat Lunak**.
- **Perbarui ponsel cerdas Anda dengan menghubungkannya ke PC Anda.** Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan fungsi ini, kunjungi http://www.lg.com/common/index.jsp pilih negara dan bahasa.

Pengumuman penting

Harap baca ini sebelum mulai memakai ponsel Anda!

Harap periksa apakah ada masalah yang pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia di memori ponsel Anda kurang dari 10%, maka ponsel Anda tak dapat menerima pesan baru. Anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk menghapus instalasi aplikasi:

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum**> **Aplk**.
2 Setelah semua aplikasi muncul, gulir ke dan pilih aplikasi yang ingin Anda hapus instalasinya.
3 Ketuk **Hapus Instalasi**, lalu ketuk **Pilih** untuk mengonfirmasi.

2. Mengoptimalkan masa pakai baterai

Perpanjang masa pakai baterai dengan mematikan beberapa fitur yang tidak perlu Anda jalankan terus-menerus di latar belakang. Anda dapat memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

Memperpanjang masa pakai baterai ponsel Anda:

- Matikan komunikasi radio bila Anda tidak sedang memakainya. Jika Anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, maka matikan.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Matikan sinkronisasi otomatis untuk Gmail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah Anda unduh dapat mengurangi daya baterai.
- Ketika menggunakan aplikasi yang diunduh, periksa tingkat pengisian baterai.

CATATAN: Jika Anda secara tidak sengaja menekan Tombol Daya/Kunci ketika perangkat berada di dalam saku, layar secara otomatis akan mati untuk menghemat daya baterai.

Untuk mengecek level daya baterai:

- Ketuk > > tab **Aplk**> **Pengaturan** > tab **Umum** > **Tentang ponsel** > tab **Umum** > **Baerai.**

Status baterai (pengisian atau pemakaian) dan level baterai (persentase terisi) ditampilkan di bagian atas layar.

Untuk memantau dan mengontrol banyaknya daya baterai yang sedang dipakai:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > **tab Umum** > **Tentang ponsel** > tab **Umum** > **Baterai** > **Pemakaian baterai**.

Waktu pemakaian baterai akan ditampilkan pada layar. Ini memberi tahu Anda sudah berapa lama sejak Anda terakhir menghubungkan ponsel ke sumber listrik atau, jika sedang terhubung, sudah berapa lama ponsel memakai daya baterai. Layar menayangkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai, dicantumkan dalam urutan dari jumlah pemakaian paling banyak hingga yang paling sedikit.

3. Sebelum menginstal aplikasi dan OS sumber terbuka

⚠ **PERINGATAN**

Jika Anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrikan, hal ini mungkin menyebabkan ponsel Anda gagal berfungsi. Selain itu, ponsel Anda tidak akan dilindungi lagi oleh garansi.

⚠ PERINGATAN

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi Anda, unduhlah aplikasi hanya dari sumber tepercaya, seperti halnya Play Store™. Jika ada beberapa aplikasi yang diinstal dengan tidak benar pada ponsel, ponsel mungkin tidak berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. Anda harus menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturan terkait dari ponsel.

4. Menggunakan pola buka kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel Anda. Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tap **Tampilan** > **Kunci layar** > **Pilih kunci layar** > **Pola**. Ini membuka layar yang akan memandu Anda menggambar pola buka kunci layar. Anda harus membuat PIN Cadangan untuk berjaga-jaga jika lupa pola buka kunci.

Perhatian: Buatlah akun Google sebelum mengatur pola buka kunci dan ingatlah PIN Cadangan yang Anda buat saat membuat kunci pola.

⚠ PERINGATAN

Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola.

Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai 5 kali. Anda punya 5 kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik.

Bila Anda tak dapat mengingat Pola, PIN, atau Kata Sandi pembuka kunci:

< Jika Anda lupa pola >

Jika Anda telah login ke akun Google di ponsel namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, ketuk tombol **Lupa pola?** di bagian bawah layar. Anda kemudian harus login dengan Akun Google atau harus mengisikan PIN Cadangan yang Anda isikan saat membuat Kunci Pola.

Pengumuman penting

Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa PIN Cadangan, Anda harus melakukan reset paksa.

< Jika Anda lupa PIN atau Kata Sandi >

Jika Anda lupa PIN atau kata sandi, maka Anda perlu melakukan reset paksa.

Perhatian: Jika Anda melakukan reset paksa, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus.

CATATAN: Jika Anda belum login ke Akun Google dan lupa Pola Buka Kunci, maka Anda perlu memasukkan PIN Cadangan.

5. Mengunakan Reset Paksa (Reset Pabrik)

Jika ponsel tidak kembali ke keadaannya semula, pakailah Reset Paksa (Reset Pabrik) untuk mengembalikannya.

1. Matikan ponsel.
2. Tekan dan tahan **tombol Daya/Kunci + tombol Volume Turun** pada bagian belakang telepon.
3. Lepaskan **tombol Daya/Kunci** hanya apabila logo LG ditampilkan, kemudian segera tekan dan tahan **Tombol Daya/Kunci** lagi.
4. Lepaskan semua tombol ketika layar reset keras Pabrik ditampilkan.
5. Pilih **Ya** menggunakan **Tombol Volume Naik/Turun** dan tekan **Tombol Daya/Kunci** untuk melanjutkan, atau pilih **Tidak (Keluar)** menggunakan **Tombol Volume Naik/Turun** dan tekan **Tombol Daya/Kunci** untuk membatalkan.

⚠ **PERINGATAN**

Jika Anda melakukan Reset Paksa, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lisensi DRM akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan Reset Paksa.

6. Membuka dan berpindah aplikasi

Multi-tasking mudah dilakukan dengan Android, Anda dapat membuat lebih dari satu aplikasi berjalan pada saat yang sama. Tak perlu menutup sebuah aplikasi sebelum membuka yang lain. Pakai dan berpindahlah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikan dan menjalankannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

1 Ketuk **Tombol Aplikasi Terbaru** . Daftar yang mencantumkan aplikasi yang baru digunakan akan ditampilkan.
2 Ketuk aplikasi yang ingin Anda akses. Hal ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang sedang berjalan di latar belakang pada telepon. Pastikan mengetuk **Tombol Kembali** untuk keluar dari aplikasi setelah memakainya.
3 Untuk menghilangkan aplikasi dari daftar aplikasi terbaru, geser pratinjau aplikasi ke kiri atau kanan. Untuk menghapus semua aplikasi, ketuk **Hapus semua**.

7. Mentransfer musik, foto, dan video menggunakan Perangkat media (MTP)

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Penyimpanan** untuk memeriksa media penyimpanan.
2 Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.
3 Geser turun status bar dan ketuk **Ketuk untuk opsi USB lainnya** dan pilih opsi **Perangkat media (MTP)**.
4 Buka folder memori di PC Anda. Anda dapat melihat isi penyimpan massal di PC Anda dan mentransfer file dari PC ke folder memori Perangkat atau sebaliknya.
5 Setelah mentransfer file, geser status bar ke bawah dan ketuk **Ketuk untuk opsi USB lainnya** dan pilih **Isi daya telepon** dari daftar jenis koneksi USB.

8. Pegang ponsel Anda tegak lurus

Pegang telepon seluler Anda secara vertikal, sebagaimana telepon biasa. Ponsel Anda mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak bagian belakang ponsel, karena hal ini dapat memengaruhi kinerjanya.

Saat membuat/menerima panggilan atau mengirim/menerima data, hindari memegang bagian bawah ponsel yang merupakan lokasi antena. Hal tersebut dapat memengaruhi kualitas panggilan.

9. Jangan hubungkan telepon saat Anda menghidupkan/mematikan PC

Pastikan untuk memutuskan sambungan telepon dari PC ketika menghidupkan atau mematikan PC karena mungkin mengakibatkan kesalahan pada PC.

Mengenal ponsel Anda

Ringkasan ponsel

Lensa Kamera Depan

Sensor Jarak

LED Pemberitahuan

Lubang suara

Layar Sentuh

Tombol Kembali

- Mengembalikan ke layar sebelumnya. Juga menutup item pop-up seperti menu, kotak dialog, dan keyboard layar. Sentuh dan tahan untuk mengakses Jendela Ganda.

Tombol Asal

- Mengembalikan ke layar Asal dari layar mana saja.

Tombol Aplikasi Terbaru

- Menampilkan aplikasi yang baru digunakan. Bila Anda menyentuh dan menahan tombol ini, akan terbuka menu opsi yang tersedia.

Tombol Pindah SIM

- Pilih kartu SIM mana yang ingin Anda gunakan. Sentuh dan Tahan tombol untuk berpindah ke Pengaturan SIM Ganda.

CATATAN: Sensor jarak

Saat menerima dan membuat panggilan, sensor jarak secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci layar sentuh dengan mendeteksi saat telepon berada dekat telinga Anda. Ini memperpanjang masa pakai baterai dan mencegah Anda tanpa sengaja mengaktifkan layar sentuh selama panggilan.

⚠ PERINGATAN

Meletakkan benda berat di atas ponsel atau mendudukinya dapat merusak LCD ponsel dan fungsi layar sentuhnya. Jangan menutupi sensor jarak LCD dengan lapisan pelindung. Ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.

Mengenal ponsel Anda

⚠ PERINGATAN

Berhati-hatilah agar tidak menghalangi mikrofon dengan tangan Anda saat melakukan panggilan.

Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum Anda dapat mulai mendalami ponsel Anda yang baru, Anda perlu mengaturnya dulu.

1 Untuk melepas penutup belakang, pegang ponsel dengan di satu tangan. Dengan tangan satunya lagi, cungkil penutup belakang hingga lepas dengan kuku jempol Anda seperti yang ditayangkan dalam gambar di bawah ini.

2 Masukkan kartu SIM ke dalam selotnya seperti yang ditampilkan dalam gambar. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.

3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menyejajarkan kontak berwarna emas di ponsel dan baterai (1) dan tekan hingga terkunci pada tempatnya (2).

4 Sejajarkan penutup belakang di atas kompartemen baterai (1) dan tekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya (2).

Mengisi daya ponsel Anda

Isi baterai sebelum memakainya untuk pertama kali. Pakailah pengisi daya untuk mengisi baterai. Komputer juga dapat dipakai untuk mengisi daya perangkat dengan menghubungkannya via kabel USB.

⚠ PERINGATAN

Pakailah hanya pengisi daya, baterai, dan kabel LG. Jika Anda memakai pengisi daya, baterai, atau kabel tidak direkomendasikan, kemungkinan bisa menyebabkan pengisian baterai lambat atau muncul pesan tentang pengisian daya yang lambat. Otau ini dapat menyebabkan baterai meledak atau merusak perangkat, yang mana hal ini tidak dilindungi oleh garansi.

Konektor pengisi daya ada di bagian bawah ponsel. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik.

CATATAN:
- Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.
- Jangan membuka penutup belakang selagi mengisi daya ponsel Anda.

Memakai kartu memori

Ponsel Anda mendukung pemakaian kartu memori microSD™ atau microSDHC™ dengan kapasitas hingga 32 GB. Kartu memori ini khusus dirancang untuk telepon seluler dan perangkat super-kecil lainnya, serta cocok untuk menyimpan file multimedia seperti halnya musik, program, video, dan foto untuk dipakai bersama ponsel Anda.

Untuk memasukkan kartu memori:

Sisipkan kartu memori ke dalam slot atas untuk kartu memori. Pastikan area kontak warna emas pada kartu memori menghadap ke bawah.

Untuk mengeluarkan kartu memori dengan aman:

Sentuh > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Penyimpanan** > **Putuskan kartu SD**.

CATATAN:

- Pakailah hanya kartu memori yang kompatibel dengan ponsel Anda. Memakai kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu dan data yang disimpan pada kartu, juga ponsel Anda.
- Kartu memori harus dilepas sebelum melepasnya dari ponsel untuk mencegah kerusakan atau data yang tersimpan pada kartu.

Untuk memformat kartu memori:

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda harus memformatnya sebelum Anda dapat memakainya.

CATATAN: Semua file di kartu memori Anda akan dihapus bila diformat.

1 Sentuh > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Penyimpanan**.
2 Sentuh **Putuskan kartu SD**.
3 Sentuh **Hapus kartu SD** > **Hapus kartu SD** > **Hapus segalanya**.

4 Jika Anda telah mengatur kunci pola, masukkan kunci pola tersebut kemudian pilih **Hapus segalanya**.

CATATAN: Jika kartu memori Anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, karena semua file telah dihapus.

Mengunci dan membuka kunci layar

Jika Anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar akan dimatikan dan dikunci secara otomatis. Hal ini membantu mencegah ketukan tak disengaja dan menghemat daya baterai.

Jika Anda tidak sedang menggunakan telepon, tekan **tombol Daya/Kunci** untuk mengunci telepon Anda.

Jika ada program yang sedang berjalan saat Anda mengunci layar, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode Kunci. Anda disarankan keluar dari semua program sebelum memasuki mode Kunci untuk menghindari biaya tidak perlu (misalnya, panggilan telepon, akses Web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telepon Anda, tekan **tombol Daya/Kunci**. Layar kunci akan muncul. Sentuh dan geser Layar kunci dalam sembarang arah untuk membuka kunci layar Asal Anda. Layar terakhir yang Anda lihat akan dibuka.

Knock Code

Anda dapat membuka kunci layar saat layar mati dengan mengetuk area dan urutan yang benar.

Fitur Knock Code memungkinkan Anda untuk mengetuk layar dengan pola Knock Code Anda sendiri mengunakan layar yang dibagi ke dalam 4 kotak untuk dengan mudah menghidupkan atau mematikan layar. Anda dapat menonaktifkan fitur ini di pengaturan Kunci layar.

Untuk mengaktifkan fitur Kode Ketuk

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Tampilan** tab > **Kunci layar**.
2 Ketuk **Pilih kunci layar** > **Knock Code**.
3 Ini membuka layar yang akan memandu Anda tentang cara memilih proses membuka kunci. Anda harus membuat PIN Cadangan untuk berjaga-jaga jika lupa proses membuka kunci.

CATATAN:
- Jika Anda 6 kali salah memasukkan Knock Code, maka Anda akan diarahkan ke masuk akun google Anda/PIN cadangan.
- Gunakan ujung jari untuk mengetuk layar untuk menghidupkan atau mematikannya.
- Saat Knock Code tidak digunakan, Anda dapat menggunakan fungsi Knock On dengan mengetuk layar.

Hidupkan layar

Anda dapat menghidupkan/mematikan layar hanya dengan ketuk dua kali.

Ketuk-ganda bagian tengah layar dengan cepat untuk membuka kunci layar. Untuk mengunci layar, ketuk-ganda status bar (kecuali pada layar jendela bidik kamera) atau area kosong di Tampilan depan.

CATATAN: Saat menghidupkan layar, pastikan Anda tidak menutupi sensor jarak. Jika sensor jarak tertutupi maka layar akan langsung mati setelah dihidupkan untuk menghindari dihidupkan secara tidak sengaja saat berada di dalam saku atau tas Anda.

Layar Asal Anda

Tips layar sentuh

Inilah beberapa tips mengenai cara navigasi di ponsel Anda.

Ketuk atau sentuh – Satu ketukan jari akan memilih item, link, pintasan, dan huruf pada keyboard layar.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan pada sebuah item di layar dengan mengetuknya dan tidak mengangkat jari Anda hingga ada tindakan. Misalnya, untuk membuka opsi kontak yang tersedia, sentuh dan tahan dalam Daftar kontak hingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan pada sebuah item sebentar kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, pindahkah jari Anda pada layar hingga mencapai posisi target. Anda dapat menyeret item pada layar Asal untuk mengubah posisinya.

Sapu atau geser – Untuk menyapukan atau menggeserkan jari, gerakkan jari Anda dengan cepat pada permukaan layar, tanpa berhenti saat pertama Anda menyentuhnya (jadi Anda bukan menyeret item). Misalnya, Anda dapat menggeser layar ke atas atau ke bawah untuk menggulir menyusuri daftar, atau menjelajahi layar-layar Asal dengan menyapukan jari dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Ketuk-ganda – Ketuk-ganda untuk memperbesar halaman Web atau peta. Misalnya, mengetuk-ganda suatu bagian halaman Web untuk menyesuaikan ukuran bagian itu agar pas dengan lebar layar. Anda juga dapat mengetuk-ganda untuk memperbesar dan memperkecil selagi menampilkan gambar.

Cubit-untuk-Perbesaran – Pakailah telunjuk dan jempol Anda buat mencubit atau membuka jari untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat memakai browser atau Peta, atau saat menjelajahi gambar.

Putar layar – Dari banyak aplikasi dan menu, orientasi layar disesuaikan dengan orientasi fisik perangkat.

CATATAN:

- Untuk memilih sebuah item, ketuk bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar ketuk cukup peka untuk mengenali ketukan yang ringan namun akurat.
- Pakailah ujung jari Anda untuk mengetuk opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak mengetuk tombol lainnya.

Tampilan depan

Tampilan depan adalah tempat mulai bagi beragam aplikasi dan fungsi, serta memungkinkan Anda menambah item seperti pintasan aplikasi, atau widget Google yang memberikan akses cepat ke informasi dan aplikasi. Tampilan depan adalah kanvas awal dan dapat diakses dari menu apa saja dengan cara mengetuk ⌂.

Status Bar

Menampilkan informasi status telepon meliputi waktu, kekuatan sinyal, status baterai, dan ikon notifikasi

Widget

Widget adalah aplikasi mandiri yang dapat diakses melalui layar Aplk atau di Tampilan depan atau Tampilan depan tambahan. Tidak seperti pintasan, Widget muncul sebagai aplikasi di layar.

Ikon Aplikasi

Ketuk sebuah ikon (aplikasi, folder, dsb.) untuk membuka dan menggunakannya.

Indikator Lokasi

Mengindikasikan kanvas Tampilan depan mana yang sedang Anda tampilkan.

Area Tombol Cepat

Memberikan akses sekali-sentuh menuju ke fungsi di kanvas tampilan depan mana saja.

Tombol sentuh depan

Layar Asal Anda

Tampilan depan Tambahan.

Sistem operasi menyediakan bermacam-macam kanvas Tampilan depan untuk memberikan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget, dan sebagainya.

- Geserkan jari Anda ke kiri atau ke kanan pada Tampilan depan.

Menyesuaikan layar Asal

Anda dapat menyesuaikan Tampilan depan dengan menambahkan aplikasi, widget, atau mengubah wallpaper.

Untuk menambahkan item pada Tampilan depan Anda

1. Sentuh dan tahan di bagian kosong pada Tampilan depan.
2. Di menu Mode Tambah, pilih item yang ingin Anda tambahkan. Anda kemudian akan melihat item yang telah ditambahkan ini pada layar Asal.
3. Seret item ke lokasi yang diinginkan dan angkat jari Anda.

TIPS! Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar Asal, dari menu Aplikasi, sentuh dan tahan pada aplikasi yang ingin Anda tambahkan.

Untuk menghapus item dari Tampilan depan

- **Tampilan depan** > sentuh dan tahan ikon yang ingin Anda hapus > seret ke .

Untuk menambahkan aplikasi sebagai tombol Cepat

- Dari menu Aplk atau pada Tampilan depan, sentuh dan tahan ikon aplikasi lalu seret menuju area tombol Cepat. Bisa menambahkan hingga 7 aplikasi.

Untuk menghapus aplikasi dari area tombol Cepat

- Sentuh dan tahan tombol cepat yang dimaksud lalu seret ke .

CATATAN: Tombol **Aplk** tidak dapat dihapus.

Untuk menyesuaikan ikon aplikasi di Tampilan depan

1. Sentuh dan tahan sebuah ikon aplikasi sampai kunci pada posisinya terbuka. Lalu jatuhkan di layar. Ikon pengeditan akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.

2 Ketuk lagi ikon aplikasi tersebut dan pilih desain dan ukuran yang diinginkan untuk ikon.
3 Ketuk **Pilih** untuk menyimpan perubahan.

Mengembalikan ke aplikasi yang baru saja dipakai

1 Ketuk ▭. Daftar yang mencantumkan aplikasi yang baru digunakan akan ditampilkan.
2 Ketuk sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau ketuk ⮌ untuk kembali ke layar sebelumnya.

Panel notifikasi

Notifikasi memberi Anda tanda datangnya pesan baru, acara kalender, dan alarm, serta kejadian yang sedang berlangsung, seperti halnya saat Anda sedang menjawab panggilan.
Bila ada pemberitahuan yang masuk, sebuah ikon akan muncul di bagian atas layar. Ikon untuk pemberitahuan tertunda muncul di sebelah kiri, dan ikon sistem seperti halnya Wi-Fi atau kekuatan baterai ditayangkan di sebelah kanan.

CATATAN: Opsi yang tersedia bisa berbeda-beda tergantung wilayah atau penyedia layanan.

Memakai SIM Ganda

Bila kedua kartu SIM telah dimasukkan di ponsel Anda, informasi kartu SIM akan ditampilkan pada laci pemberitahuan. Bila Anda menyentuh tombol pindah SIM, SIM yang saat ini aktif akan dipindah.

CATATAN: Jika hanya satu kartu SIM yang dimasukkan atau salah satu SIM dimatikan, maka perpindahan SIM tak tersedia, dan tombol pindah SIM tidak bereaksi. Selama panggilan, mengirim pesan atau memakai layanan data, RSSI dari SIM lainnya mungkin ditampilkan sebagai 'Tiada layanan' karena status layanan jaringan.

⚠ **PERINGATAN**

Jika Anda berada di luar area layanan, ini mungkin menyebabkan perangkat Anda menghabiskan daya baterai lebih banyak.

Membuka panel notifikasi

Sapukan jari ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan.

Area Perpindahan Cepat

Ketuk masing-masing tombol perpindahan cepat untuk menghidupkan/mematikannya. Sentuh dan tahan tombol untuk mengakses menu pengaturan fungsi tersebut. Untuk melihat tombol perpindahan lainnya, sapu ke kiri atau kanan. Ketuk untuk menghapus, menambahkan, atau menyusun ulang tombol perpindahan.

Ketuk untuk menghapus semua notifikasi.

Pemberitahuan

Notifikasi saat ini disusun dalam daftar, masing-masing dilengkapi dengan keterangan singkat. Ketuk notifikasi untuk menampilkannya.

Untuk menutup panel notifikasi, sentuh dan seret tab menuju ke bagian atas layar.

Ikon tanda pada Bar Status

Ikon tanda pada bar status di bagian atas layar untuk melaporkan panggilan tak terjawab, pesan baru, acara kalender, status perangkat dan sebagainya.

Ikon yang ditampilkan di bagian atas layar menyediakan informasi tentang status perangkat. Ikon yang tercantum dalam tabel di bawah ini adalah sebagian dari ikon yang paling umum.

Layar Asal Anda

Ikon	Keterangan
	Tidak ada kartu SIM yang dimasukkan
	Sinyal jaringan tidak tersedia
	Mode pesawat aktif
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Headset berkabel tersambung
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Peringatan sistem
	Alarm telah diatur
	Pesan suara baru tersedia
	Pesan teks atau multimedia baru
	Lagu sedang diputar
	Hotspot seluler aktif

Ikon	Keterangan
	Pendering dimatikan
	Mode getar aktif
	Baterai terisi penuh
	Sedang mengisi baterai
	Telepon terhubung ke PC via kabel USB
	Mengunduh data
	Mengunggah data
	GPS dihidupkan
	Data sedang menyinkronkan
	Pesan Gmail baru tersedia
	Pesan Hangouts baru tersedia
	Pilih metode input
	Berbagi konten server media aktif

CATATAN: Lokasi ikon di bar status mungkin berbeda sesuai dengan fungsi atau layanan.

Keyboard layar

Anda dapat memasukkan teks dengan keyboard layar. Keyboard layar muncul layar secara otomatis saat Anda perlu memasukkan teks. Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal ketuk bidang teks tempat Anda ingin mengisikan teks.

Menggunakan keypad & memasukkan teks

Ketuk sekali untuk mengubah huruf berikutnya yang Anda ketik jadi huruf besar. Ketuk-ganda agar jadi huruf besar semua.

Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol.

Ketuk untuk mengakses pengaturan keyboard. Ketuk dan tahan untuk mengakses baki klip atau masukkan teks dengan suara dan tulisan tangan.

Ketuk untuk mengisikan spasi.

Ketuk untuk membuat baris baru.

Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.

Mengisikan huruf beraksen

Bila Anda memilih Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol sebagai bahasa entri teks, Anda dapat mengisikan karakter khusus Bahasa Prancis atau Bahasa Spanyol (misalnya: "á").

Misalnya, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan tombol "a" hingga tombol pembesaran menjadi lebih besar dan menampilkan karakter dari bahasa berbeda. Kemudian pilih karakter khusus yang Anda inginkan.

Pengaturan akun Google

Bila Anda menghidupkan ponsel untuk pertama kali, Anda berkesempatan mengaktifkan jaringan, untuk masuk ke Akun Google Anda dan memilih cara memakai beberapa layanan Google.

Untuk mengatur akun Google Anda:

- Masuk ke Akun Google dari layar pengaturan yang ditampilkan.

  ATAU
- Ketuk > > tab **Aplk** > pilih aplikasi Google, misalnya **Gmail** > pilih **Baru** untuk membuat akun baru.

Jika Anda mempunyai akun Google, ketuk **Yang sudah ada**, isikan alamat email dan kata sandi Anda, kemudian ketuk .

Setelah Anda mengatur akun Google di ponsel, ponsel Anda secara otomatis akan disinkronkan dengan akun Google Anda di Web.

Kontak Anda, pesan Gmail, acara Kalender, serta informasi lainnya dari aplikasi dan layanan ini di Web akan disinkronkan dengan ponsel Anda. (Ini tergantung pada pengaturan sinkronisasi Anda.)

Setelah masuk, Anda dapat memakai Gmail™ dan memanfaatkan layanan Google di ponsel Anda.

Menghubungkan ke Jaringan dan Perangkat

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, Anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan akses poin (AP) nirkabel. Nikmati Internet nirkabel dengan memakai Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.

Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, Anda perlu mengakses akses poin nirkabel atau 'hotspot'. Beberapa akses poin bersifat terbuka dan Anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau memakai fitur pengamanan; Anda harus mengkonfigurasi telepon agar dapat menghubungkan ke sana.

Matikan Wi-Fi bila Anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai Anda.

CATATAN: Jika Anda berada di luar zona Wi-Fi atau telah mengatur Wi-Fi ke **MATI**, mungkin dikenakan biaya tambahan oleh operator seluler Anda atas pemakaian data seluler.

Menghidupkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Wi-Fi**.

2 Atur **Wi-Fi** ke **HIDUP** untuk menghidupkannya dan mulai mencari jaringan Wi-Fi yang tersedia.

3 Ketuk lagi menu Wi-Fi untuk melihat daftar jaringan Wi-Fi yang aktif dan berada dalam jangkauan.
- Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.

4 Ketuk sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.
- Jika jaringan telah diamankan, Anda akan diminta mengisikan kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan kepada administrator jaringan Anda untuk perinciannya)

5 Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Bluetooth

Anda dapat memakai Bluetooth untuk mengirim data dengan menjalankan aplikasi yang bersangkutan, tetapi bukan dari menu Bluetooth seperti di telepon seluler lain pada umumnya.

CATATAN:

- LG tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau kesalahan pemakaian data yang dikirim atau diterima via fitur nirkabel Bluetooth.
- Pastikan selalu Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan telah diamankan dengan benar. Jika ada penghalang di antara perangkat, jarak pengoperasian mungkin berkurang.
- Beberapa perangkat, khususnya yang belum dites atau disetujui oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memasangkan ponsel Anda dengan perangkat Bluetooth

Anda harus memasangkan perangkat Anda dengan perangkat lain sebelum menghubungkannya.

1. Ketuk [⌂] > [⊞] > tab **Aplk** > [⚙] **Pengaturan** > tab **Jaringan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP**.
2. Ketuk lagi menu **Bluetooth**. Ketuk kotak centang di sebelah nama ponsel Anda agar ponsel dapat dilihat di perangkat Bluetooth lain.
3. Daftar perangkat yang tersedia akan ditampilkan. Pilih perangkat yang ingin Anda pasangkan dari daftar.
4. Tergantung pada tipe perangkat, Anda mungkin harus memasukkan kode pencocokan, konfirmasi kode pencocokan, atau perangkat akan otomatis dipasangkan.

Setelah pemasangan berhasil, perangkat Anda akan menghubungkan ke perangkat lainnya.

CATATAN: Beberapa perangkat, khususnya headset atau kit mobil bebas-genggam, mungkin mempunyai PIN Bluetooth tetap, seperti halnya 0000. Jika perangkat lainnya tersebut mempunyai PIN, maka Anda akan diminta mengisikannya.

Mengirim data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

1 Pilih file atau item, seperti halnya kontak, acara kalender, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau dari **Download**.

2 Pilih opsi untuk mengirim data via Bluetooth.

CATATAN: Metode untuk memilih sebuah opsi mungkin berbeda-beda menurut jenis datanya.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berkemampuan Bluetooth.

Menerima data dengan memakai fitur nirkabel Bluetooth

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > atur **Bluetooth** ke **HIDUP**.

2 Ketuk menu **Bluetooth** sekali lagi dan ketuk kotak centang di sebelah nama ponsel Anda agar ponsel Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth lain.

CATATAN: Untuk memilih lamanya perangkat Anda akan terlihat, ketuk > **Batas waktu keterlihatan**.

3 Pilih **Terima** untuk konfirmasi bahwa Anda bersedia menerima data dari perangkat tersebut.

Berbagi koneksi data ponsel Anda

Penambatan USB dan hotspot Wi-Fi portabel adalah fitur yang bagus bila tidak tersedia koneksi nirkabel. Anda dapat berbagi koneksi data seluler di ponsel dengan satu komputer via kabel USB (penambatan USB). Anda juga dapat berbagi koneksi data ponsel hingga dengan lebih dari satu perangkat sekaligus, dengan menjadikan ponsel Anda sebuah hotspot Wi-Fi portabel.

Bila ponsel Anda berbagi koneksi data, sebuah ikon akan muncul di bar status dan sebagai pemberitahuan keluar di laci pemberitahuan.

Untuk informasi terbaru tentang penambatan dan hotspot portabel, termasuk sistem operasi yang didukung dan perincian lainnya, kunjungi http://www.android.com/tether.

Untuk berbagi koneksi data telepon Anda sebagai hotspot Wi-Fi portabel

1 Ketuk [⌂] > [⊞] > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Tambatan & jaringan** > switch **Hotspot Wi-Fi** untuk mengaktifkan.

2 Masukkan kata sandi lalu ketuk **Simpan**.

TIPS! Jika komputer Anda menjalankan Windows 7 atau distribusi terbaru Linux (seperti halnya Ubuntu), biasanya Anda tidak perlu menyiapkan komputer untuk penambatan. Namun jika Anda menjalankan versi Windows terdahulu atau sistem operasi lain, Anda mungkin perlu menyiapkan komputer untuk membuat koneksi jaringan via USB. Untuk informasi terbaru tentang sistem operasi yang mendukung penambatan USB dan cara mengkonfigurasinya, kunjungi http://www.android.com/tether.

Untuk mengganti nama atau mengamankan hotspot portabel

Anda dapat mengubah nama jaringan Wi-Fi (SSID) ponsel Anda dan mengamankan jaringan Wi-Fi-nya.

1 Ketuk [⌂] > [⊞] > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Tambatan & jaringan** > **Hotspot Wi-Fi**.

2 Ketuk **Atur hotspot Wi-Fi**.
- Kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi** akan dibuka.

- Anda bisa mengubah **Nama Wi-Fi (SSID)** yang akan dilihat perangkat lain saat memindai jaringan Wi-Fi.
- Anda juga dapat mengetuk menu **Pengamanan** untuk mengkonfigurasi jaringan dengan pengamanan Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) menggunakan pre-shared key (PSK).
- Jika Anda menyentuh opsi pengamanan **WPA2 PSK**, sebuah field kata sandi akan ditambahkan ke kotak dialog **Atur hotspot Wi-Fi**. Jika Anda mengisikan kata sandi, Anda nanti perlu mengisikan kata sandi saat menghubungkan ke hotspot ponsel dengan komputer atau perangkat lainnya. Anda dapat menyentuh **Buka** dalam menu **Pengamanan** untuk menghapus pengamanan dari jaringan Wi-Fi Anda.

3 Ketuk **Simpan**.

PERHATIAN! Jika Anda menjadikan opsi pengamanan Terbuka, Anda tak dapat mencegah pemakaian tanpa izin atas berbagai layanan online oleh orang lain dan mungkin dikenakan biaya tambahan. Untuk mencegah pemakaian tanpa izin, Anda disarankan tetap mengaktifkan opsi pengamanan.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct mendukung koneksi langsung antara perangkat berkemampuan Wi-Fi tanpa titik akses. Karena tingginya pemakaian baterai untuk Wi-Fi Direct, maka disarankan agar Anda menancapkan steker ponsel ke stopkontak listrik selagi memakai fitur Wi-Fi Direct. Cek jaringan Wi-Fi & Wi-Fi Direct Anda terlebih dahulu dan pastikan para pengguna terhubung ke jaringan yang sama.

Untuk menghidupkan Wi-Fi Direct:

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan > Wi-Fi.**

2 Ketuk **Tombol Menu** > **Wi-Fi Direct**.

3 Pilih perangkat yang ingin dihubungkan dari daftar perangkat yang telah dipindai.

Koneksi PC dengan kabel USB

Pelajari untuk menghubungkan perangkat Anda ke PC dengan kabel USB dalam mode koneksi USB.

Mentransfer musik, foto, dan video dengan memakai mode penyimpan massal USB

1 Hubungkan ponsel Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
2 Geser turun status bar dan ketuk **Ketuk untuk opsi USB lainnya** dan pilih opsi **Perangkat media (MTP)**.
3 Anda kini dapat melihat isi penyimpan massal di PC Anda dan mentransfer file.

Menyinkronkan dengan Windows Media Player

Pastikan bahwa Windows Media Player telah diinstal di PC Anda.

1 Pakailah kabel USB untuk menghubungkan ponsel ke PC tempat menginstal Windows Media Player.
2 Pilih opsi **Perangkat media (MTP)**. Bila telah terhubung, sebuah jendela popup akan muncul pada PC.
3 Buka Windows Media Player untuk menyinkronkan file musik.
4 Edit atau isikan nama perangkat dalam jendela popup (jika perlu).
5 Pilih dan seret file musik yang Anda inginkan ke daftar sinkronisasi.
6 Mulai sinkronisasi.

- Persyaratan berikut harus dipenuhi untuk menyinkronkan dengan Windows Media Player.

Item	Persyaratan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau yang lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player kurang dari 10, instal versi 10 atau yang lebih tinggi.

Panggilan

Membuat panggilan

1 Ketuk untuk membuka keypad.
2 Masukkan nomor dengan keypad. Untuk menghapus satu digit, ketuk .
3 Ketuk untuk membuat panggilan.
4 Untuk mengakhiri panggilan, ketuk ikon **Akhiri** .

TIPS! Untuk mengisikan tanda "+" guna membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan 0+.

Memanggil kontak Anda

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dengan mengetuk **Cari kontak**.
3 Dalam daftar, ketuk yang ingin Anda panggil.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila layar terkunci/tak terkunci

- Geser ke sembarang arah untuk Jawab panggilan masuk.
- Geser ke sembarang arah untuk Tolak panggilan masuk.
- Geser jika ingin mengirim pesan.

TIPS! Tolak dengan pesan
Anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan dengan pesan selama rapat.

Menyesuaikan volume saat panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, gunakan tombol volume naik dan turun di bagian belakang telepon.

Membuat panggilan kedua

1 Selama panggilan pertama, ketuk **tombol Menu** > **Tambah panggilan** dan panggil nomor. Anda juga dapat membuka daftar nomor yang baru dipanggil dengan mengetuk **Daftar panggilan** atau Anda dapat mencari kontak dengan mengetuk **Kontak** dan memilih kontak yang ingin Anda panggil. Anda juga dapat mencari kontak dengan mengetuk **Favorit** atau **Grup**.

2 Ketuk untuk membuat panggilan.

3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.

4 Ketuk nomor yang ditampilkan untuk berpindah antar panggilan. Atau ketuk **Gabung panggilan** untuk memulai panggilan konferensi.

5 Untuk mengakhiri panggilan aktif, ketuk **Akhiri** atau ketuk dan geser bar notifikasi ke bawah dan pilih ikon **Akhiri**.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.

Melihat log panggilan Anda

Pada Tampilan depan, ketuk lalu pilih **Daftar panggilan**.

Melihat daftar lengkap semua panggilan yang dibuat, yang diterima, dan panggilan tak dijawab.

TIPS!

- Ketuk sembarang entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan durasi panggilan.
- Ketuk **tombol Menu** ⋮, lalu ketuk **Hapus semua** untuk menghapus semua item rekaman atau ketuk **Hapus** untuk menghapus masing-masing item.

Pengaturan panggilan

Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

1 Dari Tampilan depan, ketuk .
2 Ketuk ⋮.
3 Ketuk **Pengaturan pgl** dan pilih opsi yang ingin Anda sesuaikan.

Kontak

Tambah kontak pada ponsel dan sinkronkan dengan kontak di akun Google Anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

1 Dari Tampilan depan, ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Ketuk **Cari kontak** dan masukkan nama kontak. Anda juga dapat menggulir bilah alfabet sepanjang sisi kanan layar.

Menambah kontak baru

1 Dari Tampilan depan, ketuk dan masukkan nomor kontak baru, lalu ketuk **Kontak baru**.
2 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, ketuk area gambar. Pilih dari **Ambil foto** atau **Pilih dari galeri**.
3 Ketuk satu kategori informasi kontak dan isikan perincian tentang kontak Anda tersebut.
4 Ketuk **Simpan**.

Kontak favorit

Anda dapat mengelompokkan kontak yang sering dihubungi sebagai favorit.

Menambahkan kontak ke favorit Anda

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Ketuk satu kontak untuk melihat perinciannya.
3 Ketuk tanda bintang di sudut kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah jadi warna kuning.

Menghapus kontak dari daftar favorit Anda

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Ketuk tab **Favorit** dan pilih sebuah kontak untuk melihat detailnya.
3 Ketuk tanda bintang berwarna kuning di sudut kanan nama kontak. Tanda bintang tersebut akan berubah warna jadi abu-abu dan kontak akan dihapus dari favorit Anda.

Membuat grup

1 Ketuk untuk membuka kontak Anda.
2 Ketuk **Grup** dan ketuk **tombol Menu** . Pilih **Grup baru**.
3 Isikan nama untuk grup baru tersebut. Anda juga dapat mengatur nada dering untuk grup yang baru dibuat tersebut.
4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan grup tersebut.

CATATAN: Jika Anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah diberikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam kontak.

Pesan

Ponsel Anda mengombinasikan pesan teks dan multimedia ke dalam sebuah menu intuitif yang mudah digunakan.

Mengirim pesan

1 Ketuk pada Tampilan depan, lalu ketuk untuk membuka pesan kosong.
2 Isikan nama kontak atau nomor kontak dalam field **Untuk**. Saat Anda mengisikan nama kontak, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. Anda dapat mengetuk penerima yang diajukan. Anda dapat menambah lebih dari satu kontak.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks yang Anda kirimkan kepada tiap orang.

3 Ketuk bidang teks dan mulailah menulis pesan Anda.
4 Ketuk untuk membuka menu Opsi. Pilih dari **Pesan cepat**, **Sisipkan smiley**, **Jadwalkan pengiriman**, **Tambah perihal** dan **Buang**.

TIPS! Anda dapat mengetuk ikon untuk melampirkan file yang ingin Anda bagikan bersama pesan.

5 Ketuk **Kirim** untuk mengirim pesan Anda.
6 Respons akan muncul pada layar. Saat Anda melihat dan mengirim pesan tambahan, jalinan pesan akan dibuat.

PERINGATAN:

- Batas 160 karakter mungkin berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada bahasa dan cara SMS dikodekan.
- Jika sebuah file gambar, video, atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, maka secara otomatis akan diubah menjadi pesan multimedia atau MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya yang sesuai.

Mode Tampilan

Pesan tak dibaca ada di bagian atas. Pesan lain yang dipertukarkan dengan pihak lain ditampilkan dalam utas dan dalam urutan kronologis agar Anda dapat melihat ringkasan percakapan Anda dengan mudah.

Mengubah pengaturan pesan Anda

Pengaturan pesan ponsel Anda telah siap-pakai, sehingga Anda dapat mengirim pesan dengan segera. Anda dapat mengubah pengaturan sesuai dengan preferensi Anda.

- Ketuk ikon **Pesan** di Tampilan depan, ketuk ⋮ lalu ketuk **Pengaturan**.

Email

Anda dapat memakai aplikasi Email untuk membaca email dari layanan seperti Gmail. Aplikasi Email mendukung jenis akun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia layanan atau administrator sistem Anda dapat menyediakan pengaturan akun yang Anda perlukan.

Mengelola akun email

Saat pertama Anda membuka aplikasi **Email**, sebuah pemandu pengaturan akan dibuka untuk membantu Anda mengatur akun email.

Setelah pengaturan awal, Email menampilkan isi kotak masuk Anda.

Untuk menambahkan akun email lain:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Email** >ketuk > **Pengaturan** > **Tambah akun**.

Untuk mengubah pengaturan akun email:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Email** > ketuk > **Pengaturan** > **Pengaturan umum**.

Untuk menghapus akun email:

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Email** > ketuk > **Pengaturan** > ketuk > **Hapus akun** > Pilih akun yang akan dihapus > **Hapus** > pilih **Ya**.

Menangani folder akun

Ketuk > > tab **Aplk** > **Email** > ketuk **dan pilih Folder**.

Setiap akun mempunyai folder-folder Kotak masuk, Kotak keluar, Terkirim, dan Konsep. Tergantung pada fitur yang didukung oleh penyedia layanan akun Anda, Anda mungkin mempunyai folder tambahan.

Menulis dan mengirim email

Untuk menulis dan mengirim pesan

1 Selagi berada dalam aplikasi **Email**, ketuk .
2 Isikan alamat penerima pesan yang dituju. Saat Anda mengisikan teks, alamat-alamat yang sesuai akan ditawarkan dari Kontak Anda. Pisahkan beberapa alamat dengan titik koma.
3 Ketuk untuk Tambahkan Cc/Bcc lalu ketuk untuk melampirkan file jika diperlukan.
4 Isikan teks pesan.
5 Ketuk .

TIPS! Bila ada email baru yang masuk di Kotak Masuk, Anda akan diberi tahu melalui suara atau getaran.

Kamera dan Video

Anda dapat menggunakan kamera atau perekam video untuk mengambil atau berbagi gambar atau video.

Untuk membuka aplikasi Kamera

Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** > **Kamera** .
ATAU
Ketuk ikon **Kamera** dari Tampilan depan.

TIPS! Jika Anda telah mengatur telepon menggunakan metode buka kunci Geser, dari layar terkunci, cukup tekan Tombol Daya/Kunci , pada bagian belakang telepon, lalu seret ikon Kamera ke atas untuk membuka aplikasi Kamera.

Mengenal jendela bidik

1. **Ikon Menu** – Ketuk untuk menampilkan menu pengaturan Kamera. Ketuk lagi untuk menyembunyikan ikon Menu.
2. **Flash** – Ketuk untuk mengatur flash ke **Hidup**, **Mati**, atau mengaturnya ke **Otomatis**.

❸ **Tukar lensa** – Ketuk untuk berpindah antara lensa kamera belakang dan lensa kamera depan.
❹ **Mode** – Mode untuk memilih mode dari **Otomatis** dan **Panorama**.
❺ **Pengaturan** – Ketuk untuk menyesuaikan pengaturan kamera dan video berikut.
❻ **Galeri** – Ketuk untuk mengakses Galeri Anda.
❼ **Tombol Perekaman Video** – Ketuk untuk mulai merekam video.
❽ **Tombol potret** – Ketuk untuk memotret.
❾ **Tombol Kembali** – Ketuk untuk keluar dari aplikasi Kamera.

Mengambil Gambar

Mengambil gambar dengan kamera bawaan telepon Anda semudah memilih subjek, mengarahkan lensa, dan menekan tombol.

Untuk mengambil gambar

1 Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** > **Kamera** .
2 Bingkai subjek Anda pada layar.
3 Kotak di sekitar subjek menandakan kamera telah fokus.
4 Ketuk untuk mengambil foto. Gambar Anda akan otomatis disimpan ke Galeri.

Merekam Video

Selain mengambil gambar, Anda dapat merekam, menampilkan, dan mengirim video dengan kamera video bawaan telepon Anda.

Untuk merekam video

1 Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** > **Kamera** .
2 Bingkai subjek Anda pada layar.
3 Ketuk untuk mulai merekam video.
4 Panjang rekaman ditampilkan pada bagian atas layar.

CATATAN: Ketuk untuk mengambil gambar saat merekam video.

5 Ketuk untuk menghentikan sementara perekaman video. Anda dapat melanjutkan perekaman kembali dengan mengetuk .

ATAU

6 Ketuk untuk menghentikan perekaman. Video Anda akan otomatis disimpan ke Galeri.

Pengaturan Kamera dan Video

Dari mode kamera, ketuk tiap ikon untuk menyesuaikan pengaturan kamera berikut.

- **Flash :** Ketuk untuk mengatur flash ke **Hidup**, **Mati**, atau mengaturnya ke **Otomatis**.
- **Tukar kamera :** Untuk berpindah antara lensa kamera belakang dan lensa kamera depan.
- **Mode :** Mode untuk memilih mode dari **Otomatis** dan **Panorama**.
  - **Otomatis:** Menangkap gambar foto otomatis.
  - **Panorama:** Menciptakan foto tampilan panorama yang lebar. Tahan telepon secara horizontal, tekan rana untuk memulai, dan geser kamera perlahan sepanjang pemandangan.
- **Pengaturan :** Untuk menyesuaikan pengaturan kamera dan video berikut.
  - **Ukuran gambar:** Atur ukuran gambar Anda. Pilih dari **13M (4160x3120)**, **W10M (4160x2336)**, **9M (3120x3120)** atau **3M (2048x1536)**. Atur ukuran video Anda. Pilih dari **FHD (1920x1080)** atau **HD (1280x720)**.
  - **Cheese shutter:** Memungkinkan Anda mengambil gambar dengan perintah suara. Saat hidup, Anda cukup mengatakan "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", atau"LG" untuk mengambil gambar.
  - **Timer:** Atur timer kamera Anda. Hal ini ideal jika Anda ingin menjadi bagian dalam gambar.

- **Petak:** Ini mudah digunakan untuk mengambil gambar yang lebih baik sembari mempertahankan horizontal dan vertikal.
- **Kartu SD:** Atur lokasi penyimpan untuk gambar Anda. Pilih dari **IN** atau **SD**. Menu ini ditampilkan hanya saat kartu SD dimasukkan.
- **Bantuan:** Memungkinkan Anda mempelajari bagaimana sebuah fungsi bekerja. Ikon ini untuk memberikan Anda petunjuk singkat.

Bidikan isyarat

Mengambil gambar dengan isyarat tangan. Untuk mengambil foto, angkat tangan Anda hingga kamera depan mendeteksinya dan kotak muncul pada layar.

Ubah Kamera

Geser untuk beralih antara kamera belakang dan kamera depan.

Melihat Gambar Anda

Galeri adalah tempat Anda dapat mengakses Galeri gambar kamera yang tersimpan. Anda dapat menampilkannya dalam tampilan slide, membaginya dengan teman, dan menghapus serta mengeditnya.

1 Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** > **Galeri** .
2 Pilih lokasi dan ketuk gambar untuk menampilkan gambar Anda.

QuickMemo+

QuickMemo+ memungkinkan Anda membuat memo dan mengambil cuplikan layar. Ambil cuplikan layar, gambar pada cuplikan layar tersebut, dan bagikan ke keluarga dan teman dengan QuickMemo+.

ATAU

1 (Ketika layar mati) Tekan dan tahan tombol Volume Naik.

ATAU

Sentuh dan geser status bar ke arah bawah dan ketuk .

2 Pilih opsi menu yang diinginkan dari **Jenis pena**, **Warna**, **Penghapus**, **Ketebalan**, **Transparansi** dan buat sebuah memo.

3 Ketuk di menu Edit untuk menyimpan memo dengan layar saat ini. Untuk keluar dari QuickMemo+ kapan saja, ketuk .

CATATAN: Pakailah ujung jari saat memakai QuickMemo+. Jangan memakai kuku.

Menggunakan opsi QuickMemo+

Anda dapat dengan mudah menggunakan alat penyuntingan saat menggunakan QuickMemo+.

	Batalkan atau Ulangi.
	Gunakan fungsi konsep kompleks.
	Memilih jenis pena dan warna.
	Menghapus memo yang telah Anda buat.
	Menyimpan memo dengan layar saat ini di **Galeri** atau **QuickMemo+**.
	Opsi: Ketuk untuk memilih **Bagikan**, **Style kertas** untuk memo.

Menampilkan QuickMemo+ yang disimpan

Dari Tampilan depan, ketuk > **QuickMemo+**.

Atau ketuk **Galeri** dan pilih album **QuickMemo+**.

QSlide

Dari layar apa saja, memunculkan catatan, kalender, dan lainnya sebagai jendela di dalam layar.

1		Ketuk untuk keluar dari QSlide dan kembali ke jendela penuh.
2		Ketuk untuk menyesuaikan transparansi.
3		Ketuk untuk mengakhiri QSlide.
4		Ketuk untuk menyesuaikan ukuran.

1 Sentuh dan geser status bar ke bawah > ketuk APL QSLIDE atau selagi memakai beberapa aplikasi yang mendukung QSlide > ketuk . Fungsi ini terus-menerus ditampilkan sebagai jendela kecil pada layar Anda.

2 Anda dapat membuat panggilan, menjelajahi Web, atau memilih opsi ponsel lainnya. Anda juga dapat memakai dan mengetuk layar di bawah jendela kecil bila bar transparansi tidak penuh .

CATATAN: QSlide dapat mendukung hingga dua jendela sekaligus.

Peel Smart Remote

Peel Smart Remote mengubah ponsel Anda menjadi Remote Universal untuk TV rumah, dan set-top box Anda.

CATATAN: Peel Smart Remote mungkin tidka tersedia untuk beberapa perangkat.

Untuk membuka aplikasi Peel Smart Remote

1 Dari Tampilan depan, ketuk > **Peel Smart Remote**.
2 Pilih negara atau wilayah, lalu pilih ruang yang akan disetel dan ketuk **Selesai**.
3 Pilih layanan TV Anda, lalu ikuti petunjuk pada layar.

Untuk mengatur Peel Smart Remote Anda

1 Dari Tampilan depan, ketuk > **Peel Smart Remote**.
2 Ketuk **Kendali jarak jauh**, lalu ketuk **Lanjutkan**.
3 Pilih merek perangkat, lalu ikuti petunjuk di layar untuk mengkonfigurasi perangkat.

Menggunakan Peel Smart Remote

1 Dari Tampilan depan, ketuk > **Peel Smart Remote**.
2 Ketuk **Kendali jarak jauh**, lalu ketuk untuk memilih remote yang Anda inginkan.
3 Ketuk tombol pada remote yang ditampilkan.

CATATAN: Peel Smart Remote beroperasi sama dengan kontrol jarak-jauh sinyal infra merah (IR) biasa. Berhati-hatilah agar tidak menutupi sensor infra merah di bagian atas ponsel saat Anda memakai fungsi Peel Smart Remote. Fungsi ini mungkin tidak didukung, bergantung pada model, pabrikan, atau perusahaan layanan.

Jendela Ganda

Fungsi Jendela Ganda memungkinkan Anda membagi layar untuk menampilkan dua aplikasi secara bersamaan. Untuk menggunakan fungsi ini, aktifkan fungsi ini di menu Pengaturan.

Untuk mengaktifkan fungsi Jendela Ganda

1 Dari Tampilan depan, ketuk > **Pengaturan** > tab **Umum** > **Jendela Ganda**.

2 Ketuk tombol Jendela ganda untuk beralih ke Hidup atau Mati.

Untuk membuka dan menggunakan fungsi Jendela Ganda

1 Sentuh dan tahan **Tombol Kembali** untuk memulai fungsi Jendela Ganda.

2 Ketuk atau seret ikon aplikasi yang ingin digunakan. Aplikasi pertama yang Anda ketuk terbuka di jendela pada bagian atas layar. Aplikasi kedua terbuka di jendela bagian bawah.

3 Ketuk jendela untuk memilih dan menggunakannya.
- Kotak biru muncul di sekitar jendela yang dipilih dengan tuas semi lingkaran biru di antara jendela.
- Seret tuas biru untuk mengubah ukuran jendela (satu lebih besar dan satu lebih kecil).

4 Ketuk tuas biru untuk mengakses opsi Jendela Ganda.
- Ketuk ikon **Tukar** untuk mengubah posisi aplikasi.
- Ketuk ikon **Lihat daftar aplikasi** untuk menampilkan ulang daftar aplikasi agar Anda dapat mengubah aplikasi untuk jendela yang dipilih.
- Ketuk ikon **Tampilan penuh** untuk membuka aplikasi yang dipilih dalam tampilan layar penuh.
- Ketuk ikon **Tutup** untuk menutup jendela yang dipilih.

LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan berbagai macam konten menarik - font, tema, game, aplikasi.

Cara Mengakses LG SmartWorld dari Ponsel Anda

1 Ketuk [⌂] > [⊞] > taab **Aplk** > ketuk ikon [LG] untuk mengakses **LG SmartWorld**.
2 Ketuk Masuk dan isikan ID/kata sandi untuk LG SmartWorld. Jika Anda belum mendaftar, ketuk Daftar untuk menerima keanggotaan LG SmartWorld.
3 Unduh konten yang Anda inginkan.

* Saat Anda menggunakan jaringan Seluler, Anda dapat dikenai biaya data oleh paket data yang Anda daftarkan dengan operator.
* LG SmartWorld mungkin tidak tersedia dari semua operator atau di semua negara.

CATATAN: Bagaimana jika tidak ada ikon [LG] ?

1 Dengan menggunakan browser Web seluler, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara Anda.
2 Unduh Aplikasi LG SmartWorld.
3 Jalankan dan instal file yang telah diunduh.
4 Akseslah LG SmartWorld dengan mengetuk ikon [LG].

Manfaat khusus hanya di LG SmartWorld

1 Hiasi Ponsel cerdas dengan gaya Anda sendiri, Gunakan Tema Beranda & Tema Keyboard & Font yang tersedia di LG SmartWorld. (Namun layanan ini tersedia untuk perangkat tertentu. silakan lihat di situs web LG SmartWorld apakah memungkinkan atau tidak)
2 Nikmati layanan spesial LG SmartWorld dengan mengikuti promosi yang selalu disediakan.

Multimedia

Galeri

Buka aplikasi **Galeri** untuk melihat album gambar dan video Anda.

Untuk membuka aplikasi Galeri

- Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** > **Galeri** .

Melihat album Anda

Aplikasi **Galeri** menampilkan gambar dan video yang disimpan dalam telepon Anda, termasuk yang sudah Anda ambil dengan aplikasi **Kamera** dan yang Anda unduh dari web atau lokasi lain.

- Ketuk **Tombol Menu** (pada sudut kanan atas layar) untuk mengakses **Album baru**, **Hapus**, **Sembunyi/Tampilkn album**, dan **Pengaturan**.
- Ketuk **ikon Kamera** untuk kembali ke aplikasi Kamera.
- Ketuk album untuk membuka dan melihat isinya.
- Ketuk sebuah gambar atau video dalam sebuah album untuk melihatnya.

Untuk berbagi album

Anda dapat berbagi seluruh isi salah satu atau beberapa album atau gambar atau video satu per satu dari album.

1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** > **Galeri** .
2. Sentuh dan tahan album yang diinginkan, ketuk **Bagikan**, pilih aplikasi yang ingin digunakan untuk berbagi gambar, lalu selesaikan metode pengiriman yang diperlukan.

Bekerja dengan foto

Gunakan aplikasi **Galeri** untuk melihat gambar yang sudah Anda ambil dengan aplikasi **Kamera** atau yang diunduh.

Untuk menampilkan foto

1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** > **Galeri** .
2. Buka album dan ketuk gambar.

3 Ketuk **Tombol Menu** ⋮ (di bagian kanan atas layar) untuk mengakses **Atur gambar sebagai**, **Pindah**, **Salin**, **Salin ke Baki klip**, **Tampilan slide**, **Putar ke kiri**, **Putar ke kanan**, **Potong**, **Tambah/Hapus lokasi**, **Ganti Nama, Cetak**, atau **Detail**.

Ikon Mode Kamera
Ketuk di sini untuk membuka mode kamera.

Ikon Galeri
Ketuk di sini untuk kembali ke Galeri Anda.

Ikon Favorit
Ketuk di sini untuk mengatur gambar ke folder Favorit Anda.

Ikon Edit
Ketuk di sini untuk mengedit gambar Anda.

Ikon Bagikan
Ketuk di sini untuk berbagi foto menggunakan metode yang Anda pilih.

Ikon Hapus
Ketuk di sini untuk menghapus foto.

Usap secara horizontal untuk bergulir di antara foto di dalam album yang ditampilkan.

Usap di sini untuk bergulir dengan cepat di antara gambar di dalam album, lalu ketuk salah satu yang ingin ditampilkan.

Bekerja dengan video

Galeri adalah tempat Anda dapat mengakses Galeri gambar video yang tersimpan. Anda dapat menampilkannya, membaginya dengan teman, dan menghapus serta mengeditnya.

Untuk menampilkan video

1 Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** > **Galeri** untuk melihat video yang tersimpan dalam penyimpanan.
2 Ketuk album untuk membuka dan melihat isinya.
3 Ketuk video untuk menampilkannya. Anda dapat mengakses opsi berikut:
- **Favorit:** Ketuk untuk mengatur video ke folder Favorit Anda.

- **Rotasi:** Mengubah orientasi konten layar.
- **QSlide:** Memungkinkan beberapa jendela pada layar telepon untuk kemudahan multitasking.
- **Menu:** Ketuk untuk mengakses opsi Rasio layar, Subtitel, Bagikan, Pengaturan, Rincian.
- **Cuplikan layar:** Mengambil cuplikan layar saat memutar video.

CATATAN: Ketuk > **Pengaturan** > **Screenshot Hidup**.

- **Volume:** Ketuk untuk menampilkan bar geser Volume, kemudian setel volume pemutaran ulang di bar slider.
- **Kunci/Buka kunci:** Mengunci tombol sentuh untuk mencegah sentuhan yang tidak diinginkan.

CATATAN:
- Selagi video dimainkan, geser sisi kiri layar ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan kecerahan layar.
- Selagi video dimainkan, geser sisi kiri layar ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan suara.
- Saat memutar video, geser jari Anda dari kiri ke kanan (atau sebaliknya) untuk maju dengan cepat atau mundur.
- Tidak perlu menekan terlalu keras; layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.

QSlide saat memutar video

Anda dapat memutar video dalam jendela QSlide yang memungkinkan Anda menggunakan aplikasi lain saat video diputar.

1. Buka aplikasi **Galeri** dan mulailah memutar video.
2. Ketuk ikon **QSlide** pada sudut kanan atas layar untuk mengaktifkan fitur QSlide untuk memutar video di jendela QSlide.
3. Untuk menutup jendela QSlide, ketuk di sudut kanan atas bilah judulnya.

Musik

Ponsel Anda mempunyai pemutar musik bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, ketuk > > tab **Aplk** > **Musik**.

Menambahkan file musik ke ponsel Anda

Mulailah dengan mentransfer file musik ke ponsel Anda:

- Transfer musik dengan menggunakan perangkat Media (MTP).
- Unduh dari Web nirkabel.
- Sinkronkan ponsel Anda ke komputer.
- Terima file melalui Bluetooth.

Mentransfer musik dengan menggunakan perangkat Media (MTP)

1. Hubungkan ponsel ke PC Anda dengan memakai kabel USB.
2. Pilih opsi **Perangkat media (MTP)**. Ponsel Anda akan muncul sebagai hard drive lain di komputer Anda. Klik drive tersebut untuk melihatnya. Salin file dari PC Anda ke folder drive.
3. Bila Anda selesai mentransfer file, geser jari ke bawah pada Status Bar dan ketuk **Perangkat media (MTP)** > **Isi daya telepon**. Anda sekarang aman untuk melepas perangkat.

Memainkan lagu

1. Ketuk > > ketuk **Aplk** > **Musik**.
2. Ketuk **Lagu**.
3. Pilih lagu yang ingin Anda mainkan.

II	Ketuk untuk menghentikan sementara pemutaran.

	Ketuk untuk melanjutkan pemutaran ulang.
	Sentuh untuk melompat ke trek berikutnya dalam album, daftar putar, atau acak. Sentuh dan tahan untuk memutar maju cepat.
	Ketuk untuk memulai ulang trek saat ini atau melompat ke trek sebelumnya dalam album, daftar putar, atau acak. Sentuh dan tahan untuk memutar mundur.
	Ketuk untuk menampilkan bar geser Volume, kemudian setel volume pemutaran ulang di bar slider.
	Ketuk untuk mengatur efek audio.
	Sentuh untuk memainkan daftar putar saat ini dalam mode acak (trek dimainkan dalam urutan acak).
	Ketuk untuk bergulir di antara mode ulang guna mengulang semua lagu, mengulang lagu saat ini, atau menonaktifkan pengulangan.
	Ketuk untuk menambahkan lagu ke favorit Anda.
	Ketuk untuk melihat daftar putar saat ini.
	Ketuk untuk mengakses **Cari, Tambah ke playlist, Hapus, Bagikan, Set sbg dering, Video Musik, Rincian** atau **Pengaturan**.

Untuk mengubah volume selagi menonton video, tekan tombol volume turun dan naik di bagian belakang telepon Anda.

Sentuh dan tahan sebuah lagu dalam daftar. Opsi **Putar**, **Tambah ke playlist**, **Hapus**, **Bagikan, Set sbg Dering**, **Rincian**, dan **Cari** akan ditampilkan.

CATATAN:
- Beberapa format file tak didukung, tergantung pada perangkat lunak di perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan dapat terjadi bila Anda membuka file.

CATATAN: Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik.

Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan bahan berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian bahan demikian.

Utilitas

Mengatur alarm Anda

1 **Ketuk** > > tab **Aplk** > **Jam** > .
2 Setel waktu alarm yang diinginkan.
3 Atur **Ulangi, Interval snooze, Getar, Nada alarm, Volume alarm, Pemulai Aplikasi Otomatis, Kunci teka-teki**, dan **Memo**.
4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan alarm.

CATATAN: Untuk mengubah pengaturan alarm di layar daftar alarm, ketuk **tombol Menu** dan pilih **Pengaturan**.

Memakai kalkulator Anda

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Kalkulator**.
2 Ketuk tombol angka untuk mengisikan angka.
3 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang ingin Anda jalankan (, , atau) diikuti oleh .
4 Untuk perhitungan yang lebih kompleks, ketuk **Tombol Menu** dan pilih **Kalkulator ilmiah**, lalu pilih fungsi yang diinginkan.
5 Untuk mengecek riwayat, ketuk **Tombol Menu** dan pilih **Calculation history(Riwayat kalkulasi)**.

Menambahkan acara pada kalender Anda

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Kalender**.
2 Ketuk dan pilih dari **Hari, Minggu, Bulan, Tahun,** atau **Agenda** untuk mengganti tampilan bulan.
3 Ketuk pada tanggal di mana Anda ingin menambahkan acara dan ketuk .
4 Ketuk **Nama acara** dan isikan nama acara.
5 Ketuk **Lokasi** dan isikan lokasinya. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya dan selesainya acara yang Anda inginkan.

6 Jika Anda ingin mengulangi alarm, atur **ULANGI**, dan atur **PENGINGAT** jika perlu.
7 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender.

Perekam Suara

Pakailah perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Perekam Suara**.
2 Ketuk ● untuk memulai rekaman.
3 Ketuk ■ untuk mengakhiri rekaman.
4 Ketuk ▶ untuk mendengarkan rekaman.

CATATAN: Ketuk untuk mengakses album Anda. Anda dapat mendengarkan rekaman yang telah disimpan. Waktu rekaman yang tersedia mungkin berbeda dari waktu rekaman sebenarnya.

Mengirim rekaman suara

1 Begitu Anda selesai merekam, Anda dapat mengirim klip audio dengan mengetuk .
2 Pilih salah satu metode yang tersedia untuk berbagi.

Tugas

Tugas ini dapat disinkronkan dengan akun MS Exchange. Anda dapat membuat tugas, merevisi dan menghapusnya di MS Outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk menyinkronkan MS Exchange

1 Dari Tampilan Depan, Ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan**.
2 Ketuk tab **Umum** > **Sinkronisasi & akun** > **Tambah akun**.

3 Ketuk **Microsoft Exchange** untuk membuat Alamat Email dan Kata Sandi.
4 Pastikan Anda memberi tanda cek pada Sinkronkan tugas.

CATATAN: MS Exchange mungkin tidak didukung tergantung server emailnya.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk tetap terhubung dengan orang-orang via layanan jaringan sosial Google.

- Ketuk > > tab **Aplk** > folder **Google** > **Google+.**

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Penelusuran Suara

Pakailah aplikasi ini untuk mencari halaman Web dengan memakai suara.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > folder **Google** > **Penelusuran Suara**.
2 Ucapkan sebuah kata kunci atau kalimat saat muncul **Ucapkan** pada layar. Pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Download

Pakailah aplikasi ini untuk melihat file apa saja yang telah diunduh melalui aplikasi.

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Download**.

Utilitas

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer adalah solusi kantor seluler profesional yang memungkinkan pengguna dengan praktis melihat beragam jenis dokumen kantor, termasuk file Word, Excel, dan PowerPoint, di mana saja atau kapan saja, menggunakan perangkat seluler mereka.

- Ketuk > > tab **Aplk** > **ThinkFree Viewer**.

Radio FM

Ponsel Anda mempunyai fitur radio FM bawaan sehingga Anda dapat memilih stasiun favorit Anda dan mendengarkannya selagi di jalan.

- Ketuk > > tab **Aplk** > **Radio FM**.

Web

Internet

Gunakan aplikasi ini untuk menjelajahi Internet. Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan, dan sebagainya, langsung ke telepon seluler Anda - di manapun Anda berada dan apa pun yang Anda sukai.

CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mengunduh konten. Cek biaya data pada penyedia jaringan Anda.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Internet**.

Memakai toolbar Web

Ketuk dan geser ke atas dengan jari Anda untuk membuka.

	Ketuk untuk mundur satu halaman.
	Ketuk untuk maju satu halaman, ke halaman yang pernah Anda buka setelah halaman saat ini. Ini adalah kebalikan dari yang terjadi saat Anda mengetuk , yang akan membawa Anda ke halaman sebelumnya.
	Ketuk untuk menuju halaman Asal.
	Ketuk untuk menambahkan jendela baru.
	Ketuk untuk mengakses bookmark.

Melihat halaman Web

Ketuk field alamat, isikan alamat Web dan ketuk **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk → .

Web

Untuk ke halaman Web lain, ketuk 2, gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Mencari Web dengan suara

Ketuk field alamat, ketuk , ucapkan sebuah kata kunci, kemudian pilih salah satu dari saran kata kunci yang muncul.

CATATAN: Fitur ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Bookmark

Untuk menyimpan bookmark halaman web saat ini, ketuk > **Tambah ke bookmark** > **Pilih**.

Untuk membuka halaman Web yang telah di-bookmark, ketuk dan pilih salah satu.

Riwayat

Ketuk > **Riwayat** untuk membuka halaman Web dari daftar halaman Web yang baru dikunjungi. Untuk menghapus semua riwayat, ketuk → **Ya**.

Chrome

Pakailah Chrome untuk mencari informasi dan menjelajahi halaman Web.

1 Ketuk > > tab **Aplk** > **Chrome**.

CATATAN: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia, tergantung pada wilayah dan penyedia layanan Anda.

Melihat halaman Web

Ketuk field Alamat, kemudian isikan alamat Web atau kriteria pencarian.

Membuka halaman

Untuk ke halaman baru, ketuk → **Tab baru**.

Untuk ke halaman Web lain, ketuk , gulir ke atas atau ke bawah, dan ketuk halaman untuk memilihnya.

Menyinkronkan dengan perangkat lainnya

Sinkronkan tab-tab yang dibuka dan bookmark untuk dipakai bersama Chrome di perangkat lain bila Anda telah login dengan akun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka di perangkat lainnya, ketuk **tombol Menu** → **Perangkat lainnya**.

Pilih sebuah halaman Web yang ingin dibuka.

Menambahkan dan melihat bookmark

Untuk menambahkan bookmark, ketuk **Tombol Menu** > .

Untuk membuka halaman web yang ditandai bookmark, ketuk **Tombol Menu** > **Bookmark** dan pilih halaman yang diinginkan.

Pengaturan

Bagian ini menyediakan ikhtisar mengenai item yang dapat diganti menggunakan menu pengaturan Sistem telepon Anda.

Untuk mengakses menu Pengaturan:

Ketuk [⌂], sentuh dan tahan **Tombol Aplikasi Terbaru** [▭] dan pilih **Pengaturan Sistem**.

- atau -

Ketuk [⌂] > ⊞ > tab **Aplk** > ⚙ **Pengaturan**.

Jaringan

< Kartu Dua SIM >

Anda dapat mengonfigurasi Pengaturan SIM Ganda.

SIM 1 – Memungkinkan Anda mengubah nama kartu SIM dan ikon kartu SIM untuk Kartu SIM 1.

Aktifkan slot 1 – Centang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Slot kartu SIM 1.

SIM 2 – Memungkinkan Anda mengubah nama kartu SIM dan ikon kartu SIM untuk Kartu SIM 2.

Aktifkan slot 2 – Centang untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Slot kartu SIM 2.

Tema warna kartu SIM – Memungkinkan Anda memilih warna yang diinginkan.

Mode penyimpan biaya – Setiap kontak ditambahkan bersama SIM yang ditetapkan saat menambahkan ke buku telepon. Saat Panggilan, operator SIM yang sama dikenali dan operasi diselesaikan menggunakan operator SIM yang sama. Ini bisa memanfaatkan keuntungan dari menggunakan operator yang sama.

CATATAN: Mode penyimpan biaya tidak bekerja saat panggilan masuk.

Data seluler – Centang untuk mengaktifkan akses data melalui jaringan seluler.

Kartu SIM yang akan digunakan – Anda bisa mengubah jaringan data default. Semua layanan paket seluler (Web, MMS, Email, dsb) akan memakai SIM yang dipilih pada nilai ini. Bila hanya satu kartu SIM yang dimaksudkan, jaringan data default akan diatur sesuai SIM yang dimasukkan dan tidak bisa diubah.

CATATAN: Bila mode pesawat sedang hidup, pengaturan SIM ganda akan dinonaktifkan.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Menghidupkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

TIPS! Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, Anda mungkin perlu mengisikan alamat MAC ponsel Anda di router.

Anda dapat menemukan alamat MAC pada antarmuka pengguna berikut: ketuk > > tab **Aplk** > **Pengaturan** > tab **Jaringan** > **Wi-Fi** > > **WiFi lanjutan** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Menghidupkan atau mematikan fitur nirkabel Bluetooth untuk memakai Bluetooth.

< Data seluler >

Menampilkan pemakaian data dan mengatur batas penggunaan data seluler.

< Panggilan >

Mengonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator Anda.

[Tab **SIM 1/SIM2**]

Pesan suara – Memungkinkan Anda memilih layanan pesan suara dari operator Anda.

Nomor Panggilan Tetap – Menghidupkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu PIN2, yang tersedia dari operator Anda. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Penerusan panggilan – Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban, atau bila Anda tidak dapat sinyal.

Pemblokiran Panggilan – Mengunci panggilan internasional, keluar, atau masuk.

Lama panggilan – Melihat durasi panggilan termasuk Panggilan terakhir, Panggilan keluar, Panggilan masuk dan Semua panggilan.

Pengaturan panggilan tambahan – Memungkinkan Anda mengubah pengaturan berikut:

ID Penelepon: Pilih apakah menampilkan nomor Anda pada panggilan keluar.

Panggilan tunggu: Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberi tahu Anda jika ada panggilan masuk selagi Anda menelepon (tergantung pada penyedia jaringan).

[Tab **Umum**]

Smart Forward – Memungkinkan Anda menerima panggilan SIM2 jika Anda sibuk pada SIM1 dan sebaliknya.

Jendela pop up panggilan masuk – Menampilkan pop-up panggilan suara masuk saat aplikasi sedang digunakan.

Tolak panggilan – Memungkinkan Anda untuk mengatur fungsi tolak panggilan. Pilih dari **Modus tolak panggilan** atau **Tolak panggilan dari**.

Tolak dengan pesan – Bila Anda ingin menolak panggilan, Anda dapat mengirim pesan cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika Anda perlu menolak panggilan selama rapat.

Penjaga privasi – Menyembunyikan nama penelepon dan nomor panggilan masuk.

Jawab Otomatis – Atur waktu sebelum perangkat bebas-genggam yang terhubung secara otomatis menjawab panggilan masuk. Pilih dari **Mati**, **1 dtk., 3 dtk., dan 5 dtk**.

Getaran koneksi – Menggetarkan ponsel Anda bila pihak lain menjawab panggilan.

Simpan sbg nomor yang tak dikenal – Menambahkan nomor tak dikenal ke kontak setelah panggilan.

Tombol daya mengakhiri panggilan – Memungkinkan Anda memilih cara mengakhiri panggilan.

< Berbagi & hubungkan >

LG PC Suite – Hubungkan LG PC Suite dengan ponsel Anda untuk memudahkan Mengelola konten media dan aplikasi.

< Tambatan & jaringan >

Penambatan USB – Hubungkan kabel USB untuk berbagi koneksi internet dengan komputer.

Hotspot Wi-Fi – Memungkinkan Anda menggunakan perangkat Anda sebagai hotspot Wi-Fi untuk perangkat lain untuk menggunakan koneksi jaringan seluler Anda.

Atur hotspot Wi-Fi: Mengatur SSID dan kata sandi hotsport Wi-Fi Anda.

Habis Waktu: Memungkinkan Anda mengatur waktu setelah hotsport Wi-Fi mati secara otomatis.

Bluetooth tethering – Memungkinkan Anda mengatur ponsel untuk berbagi koneksi Internet.

Bantuan – Ketuk untuk melihat informasi bantuan tentang fungsi Wi-Fi hotspot dan penambatan Bluetooth.

Mode pesawat – Setelah berpindah ke mode Pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.

VPN – Menampilkan daftar VPN (Virtual Private Network/Jaringan Privat Virtual) yang telah Anda konfigurasi sebelumnya. Memungkinkan Anda menambahkan jenis VPN berbeda.

Jaringan seluler – Mengatur opsi untuk jelajah data, mode jaringan & operator, Access Poin Name (APN) dsb.

Suara

< Profil suara >

Pilih Suara, apakah **Suara**, **Hanya getar**, atau **Sunyi**.

< Volume >

Menyesuaikan pengaturan volume telepon dengan kebutuhan dan lingkungan Anda.

< Modus tenang >

Mengatur mode Diam Anda. Ketuk switch **Modus tenang** untuk beralih ke Hidup atau Mati. Anda dapat menjadwalkan mode Diam agar aktif secara otomatis dan menetapkan perkecualian pada mode Diam Anda.

Profil suara – Memilih suara, **Sunyi** atau **Hanya getar**.

Atur waktu – Memilih Atur waktu, **Selalu hidup** atau **Jadwal**. Jika Anda mengetuk dijadwalkan, Anda dapat mengatur hari dan waktu untuk otomatis mengaktifkan mode Diam.

Blokir LED pemberitahuan – Centang untuk menonaktifkan pemberitahuan LED.

Blokir alarm – Centang untuk memungkinkan layar tidak hidup dan tidak ada suara alarm.

Blokir panggilan masuk – Centang untuk mengizinkan atau memblokir panggilan masuk dari kontak tertentu.

Pengaturan panggilan masuk

Balas otomatis ke panggilan yang diblokir. – Atur cara untuk secara otomatis membalas panggilan yang didiamkan.

Izinkan panggilan berulang – Centang untuk mengizinkan panggilan yang diulang dalam waktu 3 menit.

Daftar kontak yang diizinkan – Tetapkan panggilan kontak yang diizinkan.

Bantuan – Menampilkan informasi pengaturan mode Diam.

< Ringtone >

Atur nada dering untuk panggilan. Anda juga dapat menambah nada dering dengan mengetuk + di sudut kanan atas layar.

< Pemberitahuan suara >

Atur suara notifikasi. Anda juga dapat menambah suara pemberitahuan dengan mengetuk + di sudut kanan atas layar.

< Nada dering dengan getaran >

Centang untuk mengatur telepon agar bergetar selain nada dering ketika Anda menerima panggilan.

< Jenis getaran >

Atur jenis getaran.

< Getarkan saat diketuk >

Centang agar bergetar saat mengetuk tombol sentuh Beranda dan selama interaksi UI lainnya.

< Efek suara >

Ketuk untuk mengatur nada sentuh, suara sentuh, dan suara kunci layar dial pad.

Nada sentuh dial pad – Centang untuk memainkan nada ketika menggunakan dial pad.

Sentuh suara – Centang untuk memainkan suara ketika membuat pilihan layar.

Suara kunci layar – Centang untuk memainkan suara ketika mengunci dan membuka kunci layar.

< Pemberitahuan suara pesan/panggilan >

Ketuk switch **Pemberitahuan suara pesan/panggilan** untuk mengalihkannya ke Hidup atau Mati. Hidup memungkinkan ponsel otomatis membacakan panggilan dan/atau pesan masuk dengan keras.

Tampilan

< Tampilan depan >

Pilih beranda – Atur **Rumah** atau **EasyHome** sebagai beranda default.

Tema – Mengatur tema layar untuk perangkat Anda. Anda dapat mengunduhnya dari **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Mengatur wallpaper untuk digunakan pada Tampilan depan. Pilih dari **Galeri**, **Wallpaper langsung**, **Foto**, atau **Galeri wallpaper**.

Efek layar – Mengatur opsi efek sapuan pada layar. Pilih dari **Slaid**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Lapisan**, atau **Domino**.

Izinkan perulangan layar Beranda – Centang untuk membuat perguliran Tampilan depan berlanjut (kembali ke layar pertama setelah layar terakhir).

Pencadangan & pemulihan beranda – Mengatur pencadangan dan pemulihan tata letak aplikasi Beranda dan wallpaper.

Bantuan – Menampilkan informasi mengenai item dan fungsi Tampilan depan.

< Kunci layar >

Pilih kunci layar – Mengatur jenis penguncian layar untuk mengamankan ponsel Anda. Ini akan membuka serangkaian layar yang memandu Anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar. Atur ke **Tidak ada**, **Geser, Face Unlock, Knock Code**, **Pola**, **PIN,** atau **Kata Sandi**.

Jika Anda telah mengaktifkan jenis Kunci pola maka bila Anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, Anda akan diminta menggambar pola buka kunci untuk membuka kunci layar.

Wallpaper – Mengatur wallpaper layar kunci Anda. Pilih dari **Galeri** atau **Galeri wallpaper**.

Widget – Centang untuk menampilkan widget pada Layar kunci.

Pgl tak terjawab & pesan baru – Menampilkan notifikasi panggilan tak terjawab dan pesan baru pada Layar kunci.

Pintasan – Memungkinkan Anda mengganti pintasan pada Layar kunci **Sapuan.**

Info kontak untuk telepon yang hilang – Menampilkan info kontak pada Layar kunci jika ponsel hilang.

timer waktu kunci – Memungkinkan Anda mengatur lama waktu sebelum layar secara otomatis dikunci setelah waktunya habis.

Tombol daya mengunci secara cepat – Beri centang untuk langsung mengunci layar bila Tombol Daya/Kunci ditekan. Pengaturan ini akan mengabaikan Pengaturan timer kunci pengamanan.

< Tombol sentuh Beranda >

Atur Tombol Sentuh Depan yang ditampilkan di bagian bawah semua layar. Atur mana yang ditampilkan, posisinya di bar, dan tampilannya. Pilih **Kombinasi tombol**, **Warna**, dan **Latar belakang transparan**.

< Jenis font >

Mengatur jenis font yang digunakan untuk telepon dan menu.

< Ukuran font >

Mengatur ukuran font yang ditampilkan di telepon dan menu.

< Kecerahan >

Menyesuaikan kecerahan layar. Untuk kinerja baterai terbaik, gunakan kecerahan nyaman paling redup.

< Pemberitahuan LED >

Ketuk switch untuk beralih ke Hidup atau Mati. Hidup akan mengaktifkan lampu LED untuk pemberitahuan yang Anda centang.

< Putar layar otomatis >

Centang untuk mengatur telepon agar memutar layar secara otomatis berdasarkan orientasi telepon (potret atau lanskap).

< Waktu layar habis >

Mengatur lama waktu sebelum layar mati.

< Efek layar mati >

Menetapkan efek layar mati. Pilih dari **TV Retro**, **Lubang Hitam**, dan **Fade out**.

< Lamunan >

Ketuk sakelar Daydream untuk berpindah dari Aktif ke Nonaktif dan sebaliknya. Aktif memungkinkan screensaver yang telah diatur untuk ditampilkan ketika telepon tidur saat didudukkan dan/atau isi daya. Pilih dari **Jam** dan **Google Foto**.

Umum

< Bahasa & masukan >

Memakai pengaturan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks di ponsel Anda dan untuk mengkonfigurasi keyboard layar, termasuk kata-kata yang telah Anda tambahkan ke kamus.

Bahasa – Mengatur bahasa untuk digunakan pada perangkat Anda.

Awal – Mengatur keyboard layar default untuk digunakan ketika memasukan teks.

Keyboard LG – Centang untuk memilih Keyboard LG untuk memasukkan data. Ketuk ikon Pengaturan untuk mengubah pengaturan berikut:

Bahasa input dan tata letak keyboard – Mengatur bahasa dan karakter keyboard.

Tinggi dan tata letak papan tombol – Personalisasikan keyboard Anda.

Input jalur – Centang untuk memasukkan kata dengan menggambar jalur melalui semua huruf.

Tampilkan saran kata – Centang untuk menampilkan kata melalui prediksi teks.

Koreksi otomatis – Mengatur tingkat koreksi kata otomatis. Pilih dari **Mati, Ringan**, **Sedang**, dan **Agresif**.

Perbarui saran kata - Gunakan Swype Connect untuk menyediakan saran kata lainnya. Untuk menggunakan fitur ini, terima Hak Perjanjian.

Pengaturan tambahan – Mengatur pengaturan lanjutan.

Bantuan – Ketuk Bantuan untuk informasi lebih lanjut.

Pengetikan Google voice – Centang untuk memilih pengetikan suara Google untuk memasukan data. Ketuk ikon Pengaturan untuk mengubah pengaturan suara Google.

Pilih bahasa masukan – Mengatur bahasa yang didukung dengan pengetikan suara Google.

Cekal kata tak pantas – Centang untuk menyembunyikan teks bernada kasar yang dikenali.

Pengenalan ucapan offline – Memungkinkan input suara saat offline.

Pencarian Suara – Mengatur opsi pencarian suara.

Bahasa – Mengatur pencarian Google dengan bahasa suara.

Deteksi kata cepat "OK Google" – Ubah fitur ini ke Hidup untuk memulai aplikasi Pencarian Google cukup dengan mengatakan "OK Google".

Keluaran suara – Mengatur kapan untuk menggunakan keluaran suara. Pilih dari **Aktif, Khusus handsfree**, dan **Nonaktif**. Untuk mengaktifkan keluaran suara hanya pada saat headset terpasang ke ponsel Anda, pilih Hanya bebas-genggam.

Cekal kata tak pantas – Centang untuk menyembunyikan kata-kata kasar.

Pengenalan ucapan offline – Mengatur satu atau beberapa tambahan bahasa untuk pengenalan ucapan saat Anda tidak memiliki koneksi jaringan.

Headset Bluetooth – Centang untuk merekam audio melalui headset Bluetooth terhubung.

Keluaran text-to-speech – Mengatur preferensi mesin ucapan dan laju pengucapan (sangat lambat ke sangat cepat). Juga memainkan demonstrasi singkat sintesis pengucapan.

Kecepatan penunjuk – Mengatur kecepatan penunjuk pada bilah geser.

< Lokasi >

Hidupkan layanan lokasi, ponsel Anda akan menentukan lokasi terdekat Anda menggunakan GPS, Wi-Fi dan jaringan seluler.

Mode – Mengatur mode lokasi dari **Akurasi tinggi (GPS dan jaringan), Penghematan baterai (Hanya jaringan)** dan **Hanya sensor perangkat (Hanya GPS)**.

Google Penelusuran – Ketuk untuk mencentang informasi aplikasi Pencarian **Google**.

Kamera – Centang untuk menandai foto atau video dengan lokasinya.

Pelaporan Lokasi Google – Memilih apakah akan menghidupkan atau mematikan opsi **Pelaporan Lokasi Google** . Untuk informasi lebih lanjut, ketuk ⋮ > **Bantuan.**

< Sinkronisasi & akun >

Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik Anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak memilih pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

< Aksesibilitas >

Meningkatkan aksesibilitas untuk pengguna yang memiliki gangguan penglihatan, pendengaran, atau kekurangan ketangkasan.

TalkBack – Memungkinkan Anda untuk mengatur fungsi TalkBack yang akan membantu orang yang memiliki gangguan penglihatan dengan memberikan respon verbal.

Ukuran font – Mengatur ukuran font.

Sentuh perbesaran – Memungkinkan Anda untuk memperbesar dan memperkecil dengan mengetuk layar tiga kali.

Pemberitahuan suara pesan/panggilan – Ketuk tombol Notifikasi pesan/panggilan suara untuk mengubahnya ke Hidup atau Mati. Hidup memungkinkan Anda mendengar notifikasi ucapan otomatis untuk panggilan dan pesan masuk.

Bayangan layar – Centang untuk meredupkan lampu latar layar untuk lebih sedikit kontras.

Pintasan aksesibilitas – Memungkinkan Anda membuka fitur Aksesibilitas dengan cepat pada layar apa pun.

Keluaran text-to-speech – Ketuk untuk menyesuaikan pengaturan text-to-speech (TTS).

Jenis audio – Mengatur jenis audio. Pilih **Mono** atau **Stereo**.

Keseimbangan suara – Merutekan suara melalui saluran kanan dan kiri saat headset disambungkan. Untuk mengatur rute audio secara manual, gerakkan slider pada slide bar keseimbangan suara untuk mengaturnya.

Pemberitahuan LED – Ketuk tombol untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Hidup akan mengaktifkan lampu LED untuk pemberitahuan yang Anda centang.

Peringatan lampu kilat – Centang untuk mengatur lampu kilat agar berkedip untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Matikan semua suara – Centang untuk mematikan semua suara perangkat.

Keterangan – Memungkinkan Anda untuk menyesuaikan pengaturan keterangan bagi penyandang tunarungu. Atur **Bahasa**, **Ukuran font**, dan **Ragam keterangan**.

Waktu umpan balik sentuh – Mengatur waktu umpan balik sentuh.

Touch assistant – Menampilkan papan sentuh dengan akses mudah ke tindakan umum.

Waktu layar habis – Mengatur waktu layar habis.

Area kontrol sentuh – Memungkinkan Anda memilih area layar untuk membatasi aktivasi sentuh ke hanya area layar tersebut.

Putar layar otomatis – Centang untuk mengizinkan ponsel memutar layar tergantung dari orientasi ponsel (portret atau lanskap).

Konfirmasi suara kata sandi – Centang agar ponsel Anda dapat membaca kata sandi yang Anda sentuh.

Tombol daya mengakhiri panggilan – Centang agar Anda dapat mengakhiri panggilan suara dengan menekan Tombol Daya/Kunci.

Pintasan pengaturan aksesibilitas – Mengatur akses mudah yang cepat ke fitur yang dipilih saat Anda mengetuk tiga kali tombol Rumah.

Input sekali-sentuh – Centang untuk mengaktifkan input sekali-sentuh. Hal ini memungkinkan tiap sentuhan jari untuk memasukkan huruf atau karakter pada keyboard LG.

LAYANAN

Menampilkan daftar layanan aksesibilitas yang terinstal pada ponsel Anda. Jika tidak ada yang terinstal, **Tidak ada layanan terpasang** yang akan ditampilkan.

< Operasi satu tangan >

Keypad panggil – Centang untuk memungkinkan Anda memindahkan keypad panggilan ke sisi kanan atau kiri perangkat. Cukup ketuk panah guna memindahkannya ke satu sisi atau sisi lainnya.

LG Keyboard – Centang untuk memungkinkan Anda memindahkan keyboard ke sisi kanan atau kiri perangkat. Cukup ketuk panah guna memindahkannya ke satu sisi atau sisi lainnya.

Layar kunci – Centang untuk memungkinkan Anda memindahkan keypad layar Kunci PIN ke sisi kanan atau kiri perangkat. Cukup ketuk panah guna memindahkannya ke satu sisi atau sisi lainnya.

Bantuan – Menampilkan informasi mengenai pengoperasian satu tangan.

< Tombol pintasan >

Dapatkan akses cepat ke aplikasi dengan menekan dan menahan tombol Volume saat layar mati atau dikunci. Ketuk saklar tombol Pintasan di sudut kanan atas layar untuk mengaturnya ke **Hidup** atau **Mati**.

< Pengamanan >

Enkripsikan telepon – Memungkinkan Anda mengenkripsi data pada telepon untuk keamanan. Anda harus memasukkan PIN atau kata sandi untuk mendeskripsi telepon setiap kali menghidupkannya.

Enkripsikan penyimpan kartu SD – Memungkinkan Anda untuk mengenkripsi penyimpanan kartu SD dan menjaga data tidak tersedia untuk perangkat lain.

Atur kunci kartu SIM – Mengatur PIN untuk mengunci kartu SIM Anda dan memungkinkan Anda mengubah PIN tersebut.

Pengetikan kata sandi terlihat – Menayangkan karakter terakhir kata sandi tersembunyi saat Anda mengetikkan.

Administrator perangkat – Menampilkan daftar administrator, memungkinkan Anda untuk menonaktifkan administrator perangkat.

Sumber tak dikenal – Centang untuk mengizinkan instalasi aplikasi non-Play Store.

Verifikasikan aplikasi – Centang untuk menghalangi atau memperingatkan sebelum instalasi aplikasi yang dapat membahayakan ponsel Anda.

Akses pemberitahuan – Atur untuk mengaktifkan layar Kunci guna membaca pemberitahuan.

Jenis penyimpanan – Menampilkan jenis penyimpanan saat ini.

Kredensial tepercaya – Menampilkan sertifikat CA tepercaya.

Pasang dari penyimpanan – Memungkinkan Anda menginstal sertifikat keamanan dari penyimpanan.

Hapus kredensial – Menghapus semua sertifikat aman dan kredensial terkait serta menghapus kata sandi penyimpan aman. Anda diminta mengonfirmasi bahwa Anda ingin menghapus data ini.

< Mode tamu >

Gunakan Mode tamu apabila Anda akan membiarkan orang lain menggunakan telepon Anda. Orang lain hanya dapat menggunakan aplikasi yang telah Anda pilih. Setelah Anda mengaturnya, Anda dapat dengan mudah mengalihkan telepon Anda ke Mode tamu dengan menggambar pola tamu yang ditentukan pada Layar kunci yang telah diatur berbeda dari pola buka kunci normal.

Aplikasi yang diperbolehkan – Ketuk untuk memilih aplikasi yang tersedia untuk ditampilkan dalam mode Tamu.

Wallpaper – Mengatur latar (wallpaper) untuk Layar kunci mode Tamu Anda.

Jenis layar penguncian – Ketuk untuk membuat urutan buka kunci untuk mode Tamu.

Bantuan – Menampilkan informasi terkait mode Tamu.

< Gerakan >

Panggilan masuk tertunda – Centang untuk memungkinkan Anda membalik telepon guna mendiamkan panggilan masuk.

Tunda atau hentikan alarm – Centang untuk memungkinkan Anda agar cukup membalik perangkat guna menunda atau menghentikan alarm.

Jeda video – Centang untuk memungkinkan Anda agar cukup membalik perangkat guna menjeda video yang sedang diputar.

Bantuan – Membuka panduan bantuan tentang cara menggunakan fitur Gerakan perangkat Anda.

Kalibrasi sensor gerakan – Memungkinkan Anda meningkatkan akurasi sensor kemiringan dan kecepatan.

< Casing QuickCircle >

Memungkinkan Anda melihat bagian kecil layar melalui casing tertutup.

Pilih aplikasi – Mengatur aplikasi yang dapat digunakan secara langsung dalam jendela casing tanpa membuka casing.

Buka otomatis penguncian layar – Centang untuk otomatis membuka kunci layar saat Anda membuka casing dan kunci layar diatur ke sapuan.

Bantuan – Menampilkan informasi casing QuickCircle.

< Jendela Ganda >

Ketuk tombol Jendela ganda untuk beralih ke Hidup atau Mati. Hidup memungkinkan Anda menyentuh dan menahan Tombol Kembali untuk mengaktifkan dua jendela aplikasi secara bersamaan.

Tampilan split – Centang untuk otomatis membuat fitur Jendela ganda saat Anda mengetuk tautan pada layar penuh atau mengetuk lampiran email (gambar saja).

Bantuan – Menampilkan informasi bantuan tentang penggunaan fitur Jendela ganda.

< Tanggal & Waktu >

Gunakan pengaturan **Tanggal & Waktu** untuk mengatur cara menampilkan tanggal. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur waktu dan zona waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

< Penyimpanan >

Gunaka menu Penyimpanan untuk mengawasi penggunaan dan ruang yang tersedia dalam ponsel Anda.

< Baterai >

INFORMASI BATERAI

Informasi pengisian daya baterai ditampilkan pada grafik baterai bersama dengan persentase sisa daya dan statusnya.
Sentuh ikon pengisian daya Baterai untuk menampilkan layar penggunaan Baterai untuk melihat tingkat penggunaan baterai dan rincian penggunaan baterai. Ini menampilkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan daya baterai. Ketuk salah satu entri untuk melihat informasi detail lainnya.

Persentase baterai pada bilah status – Centang untuk menampilkan persentase tingkat baterai di Status Bar di sebelah ikon baterai.

PENGHEMAT DAYA

Ketuk penghemat baterai untuk mengubahnya ke Aktif atau Nonaktif. Ketuk penghemat baterai untuk mengakses pengaturan berikut:

Penghemat Daya – Mengatur tingkat persentase isi daya baterai yang secara otomatis akan mengaktifkan Penghemat Daya. Pilih dari Segera, Baterai 10%, Baterai 20%, Baterai 30%, dan Baterai 50%.

Bantuan – Menampilkan informasi item penghemat daya baterai.

< Smart cleaning >

Menampilkan ruang yang digunakan dan kosong di ponsel Anda. Ketuk **Tombol Menu** ⋮, lalu ketuk **Pengaturan** untuk mengatur interval notifikasi dan periode waktu idle.

< Aplk >

Memungkinkan Anda melihat detail tentang aplikasi yang terinstal pada ponsel Anda, mengelola data, dan memaksa aplikasi berhenti.

< Aplikasi pesan default >

Atur **Pesan** atau **Hangouts** sebagai aplikasi default.

< Backup & reset >

Menu ini memungkinkan Anda membuat cadangan dan/atau menghapus data Anda.

Cadangkan data saya – Centang untuk mencadangkan data aplikasi, kata sandi Wi-Fi, dan pengaturan lainnya ke server Google.

Cadangkan akun – Mengatur akun yang akan dicadangkan.

Kembalikan otomatis – Centang untuk memungkinkan Anda memulihkan secara otomatis pengaturan dan data yang dicadangkan saat aplikasi diinstal ulang pada ponsel.

Layanan LG Backup – Mencadangkan semua informasi pada perangkat dan memulihkannya apabila data hilang atau terdapat penggantian data.

Reset data pabrik – Mereset pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda. Jika Anda mereset ponsel dengan cara ini, Anda akan diminta mengisikan kembali jenis informasi yang sama dengan saat Anda pertama kali memulai Android.

< Pencetakan >

Memungkinkan Anda untuk mencetak isi layar tertentu (seperti halaman web yang ditampilkan di Chrome) ke printer yang terhubung di jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Android Anda.

< Tentang ponsel >

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel Anda serta versi perangkat lunaknya.

Perangkat lunak PC (LG PC Suite)

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" adalah sebuah program yang membantu menghubungkan perangkat Anda ke PC via kabel USB dan Wi-Fi. Setelah terhubung, Anda dapat memakai berbagai fungsi pada perangkat Anda dari PC.

Dengan perangkat lunak PC "LG PC Suite", Anda dapat...

- Mengelola dan memainkan bebagai konten media (musik, film, gambar) pada PC.
- Mengirim konten multimedia ke perangkat Anda.
- Menyinkronkan data (jadwal, kontak, bookmark) dalam perangkat Anda dan PC.
- Mencadangkan aplikasi dalam perangkat Anda.
- Memperbarui perangkat lunak dalam perangkat Anda.
- Mencadangkan dan mengembalikan data perangkat.
- Memainkan konten multimedia pada PC dari perangkat Anda.
- Mencadangkan dan membuat serta mengedit memo dalam perangkat Anda

CATATAN: Anda dapat memakai menu Bantuan dari aplikasi untuk mengetahui cara memakai perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menginstal Perangkat Lunak PC "LG PC Suite"

Perangkat lunak PC "LG PC Suite" dapat diunduh dari halaman Web LG.

1. Kunjungi www.lg.com dan pilih negara Anda.
2. Pilih **Dukungan** > **DUKUNGAN SELULER** > **Telepon LG** > **Pilih Model**
   atau
   Pilih **Dukungan** > **Seluler** > Pilih Model.
3. Klik **PC SYNC** dari **MANUAL & DOWNLOAD**, dan klik **DOWNLOAD** untuk mengunduh perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Perangkat lunak PC (LG PC Suite)

Persyaratan sistem untuk perangkat lunak PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz atau prosesor atau yang lebih tinggi
- Memori: 512 MB RAM atau yang lebih tinggi
- Kartu grafis: Resolusi 1024 x 768, warna 32-bit atau yang lebih tinggi
- HDD: ruang disk kosong 500 MB atau lebih (Mungkin diperlukan ruang disk kosong yang lebih banyak, tergantung pada volume data yang disimpan.)
- Perangkat lunak yang diperlukan: driver terpadu LG, Windows Media Player 10 atau yang lebih baru

CATATAN: Driver USB Terpadu LG
Driver USB terpadu LG diperlukan untuk menghubungkan perangkat LG dan PC serta diinstal secara otomatis bila Anda menginstal aplikasi perangkat lunak PC "LG PC Suite".

Menyinkronkan Perangkat Anda ke PC

Data dari perangkat Anda dan PC dapat disinkronkan dengan mudah melalui perangkat lunak PC "LG PC Suite" agar praktis. Kontak, jadwal, dan bookmark dapat disinkronkan. Prosedurnya adalah sebagai berikut:

1. Hubungkan perangkat Anda ke PC. (Pakailah kabel USB atau koneksi Wi-Fi.)
2. Geser turun status bar > Ketuk **Ketuk untuk opsi USB lainnya** lalu pilih **Perangkat media (MTP)**.
3. Setelah koneksi, jalankan program dan pilih bagian perangkat dari kategori di sebelah kiri layar.
4. Klik **Informasi pribadi** untuk memilih.
5. Pilih kotak cek untuk konten yang akan disinkronkan dan klik tombol **Sinkron**.

CATATAN: Untuk menyinkron ponsel dengan PC, Anda perlu menginstal LG PC Suite ke PC Anda. Harap lihat halaman sebelumnya untuk menginstal LG PC Suite.

Memindah Kontak dari Perangkat Lama Anda ke Perangkat Baru

1 Ekspor kontak Anda ke file CSV dari perangkat lama ke PC Anda dengan memakai program PC Sync.
2 Instal "LG PC Suite" pada PC terlebih dahulu. Jalankan program dan hubungkan telepon seluler Android Anda ke PC dengan memakai kabel USB.
3 Pada menu atas, pilih **telepon** > **Impor/Ekspor kontak** > **Ekspor** ke telepon Anda.
4 Sebuah jendela popup untuk memilih jenis file dan file yang akan diekspor akan muncul.
5 Pada jendela popup, klik **Pilih file** maka Windows Explorer akan muncul.
6 Pilih file kontak yang akan diekspor di Windows Explorer dan klik **Buka**.
7 Klik **Ekspor**.
8 Akan muncul sebuah jendela popup **Pemetaan Field** untuk mengaitkan kontak dalam perangkat Anda dan data kontak baru.
9 Jika ada konflik antara data di kontak PC dan kontak di perangkat, buatlah pilihan atau modifikasi yang diperlukan di LG PC Suite.
10 Klik **OK**.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang fungsi ini, silakan kunjungi http://www.lg.com/common/index.jsp → pilih negara dan bahasa Anda.

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware di ponsel ke versi lebih baru dengan praktis dari Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Karena pembaruan firmware telepon seluler membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan Anda mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada telepon seluler Anda.

CATATAN: LG berhak untuk menyediakan pembaruan firmware hanya bagi model yang dipilih dengan pertimbangannya sendiri dan tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru dari firmware tersebut bagi semua model handset.

Pembaruan perangkat lunak telepon seluler LG via Over-the-Air (OTA)

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui perangkat lunak ponsel Anda ke versi yang lebih baru secara praktis via OTA, tanpa menghubungkannya dengan kabel data USB. Fitur ini hanya akan tersedia jika dan bila LG menyediakan versi firmware yang lebih baru untuk perangkat Anda.

Anda harus memeriksa versi peranti lunak pada ponsel terlebih dahulu: **Pengaturan** > tab **Umum** > **Tentang ponsel** > tab **Umum > Pusat Pembaruan > Pembaruan Perangkat Lunak > Periksa sekarang untuk pembaruan**.

CATATAN: Data pribadi Anda dari penyimpan internal ponsel—termasuk informasi tentang akun Google Anda dan akun lainnya, sistem/data aplikasi dan pengaturannya, aplikasi yang telah diunduh dan lisensi DRM Anda—mungkin akan hilang dalam proses pembaruan perangkat lunak ponsel Anda. Karena itu, LG menyarankan agar Anda mencadangkan data pribadi sebelum memperbarui perangkat lunak ponsel Anda. LG tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data pribadi.

CATATAN: Fitur ini tergantung pada penyedia layanan jaringan, wilayah, dan negara Anda.

Tentang panduan pengguna ini

- Sebelum memakai perangkat Anda, bacalah buku panduan ini dengan saksama. Ini akan memastikan bahwa Anda memakai ponsel dengan aman dan benar.
- Beberapa gambar dan cuplikan layar yang diberikan dalam panduan ini mungkin tampak berbeda di ponsel Anda.
- Konten Anda mungkin berbeda dari produk akhir, atau dari perangkat lunak yang disertakan oleh penyedia layanan atau operator. Konten ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk mendapatkan versi terakhir dari manual ini, silakan kunjungi situs web LG di www.lg.com.
- Aplikasi ponsel Anda dan fungsinya mungkin berbeda-beda sesuai dengan negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras. LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja akibat pemakaian aplikasi yang dibuat oleh penyedia selain LG.
- LG tidak bertanggung jawab terhadap masalah kinerja atau inkompatibilitas akibat mengedit pengaturan register atau akibat mengubah perangkat lunak sistem operasi. Upaya apa pun untuk menyesuaikan sistem operasi Anda mungkin menyebabkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja sebagaimana mestinya.
- Perangkat lunak, audio, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disertakan bersama perangkat Anda berlisensi untuk pemakaian terbatas. Jika Anda mengekstrak dan memakai materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, Anda bisa dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, Anda sepenuhnya bertanggung jawab atas pemakaian media secara ilegal.
- Mungkin dikenakan biaya tambahan untuk layanan data, seperti halnya olahpesan, mengunggah dan mengunduh, sinkronisasi otomatis, atau pemakaian layanan lokasi. Untuk menghindari biaya tambahan, pilih paket data yang cocok untuk kebutuhan Anda. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh perincian tambahan.

Merek Dagang

- LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Electronics.
- Semua merek dagang dan hak cipta lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX® format video digital yang dibuat oleh DivX, LLC, anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified® yang telah lulus tes ketat untuk memverifikasi bahwa perangkat ini dapat memainkan video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file Anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memainkan film-film DivX Video-on-Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk memperoleh kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat Anda. Kunjungi
vod.divx.com untuk informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan pendaftaran.

DivX Certified® untuk memainkan video DivX® hingga HD 720p, termasuk konten premium.

DivX®, DivX Certified® dan logo terkait adalah merek dagang dari Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan dipakai berdasar lisensi.

Aksesori

Aksesori ini dapat dipakai bersama ponsel Anda. **(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)**

Adaptor di perjalanan

Headset stereo

Petunjuk Singkat Memulai

Kabel data

Baterai

CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda-beda di setiap wilayah.

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kesalahan kartu Micro-USIM	Tidak ada kartu Micro-USIM dalam telepon atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu Micro-USIM dimasukkan dengan benar.
Tidak ada koneksi jaringan/ Jaringan terputus	Sinyal lemah atau Anda berada di luar jaringan operator.	Pindah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan operator jaringan.
	Operator menerapkan layanan baru.	Cek apakah kartu Micro-USIM sudah lebih dari 6~12 bulan lamanya. Jika ya, ganti kartu Micro-USIM Anda di cabang penyedia jaringan terdekat. Hubungi penyedia layanan Anda.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Jika Anda lupa kode tersebut, hubungi penyedia layanan Anda.
	Kedua kode yang Anda isikan tidak sama.	
Tidak ada aplikasi yang dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan	Jaringan baru tidak disahkan.
	Kartu Micro-USIM baru telah disisipkan.	Cek pembatasan baru.
	Telah mencapai batas biaya prabayar.	Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN2.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Ponsel tak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/ Mati ditekan terlalu singkat.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai. Cek tanda pengisian pada tampilan.
Kesalahan pengisian daya	Baterai tidak terisi.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar terlalu panas atau dingin.	Pastikan pengisian daya ponsel pada suhu normal.
	Masalah kontak	Cek pengisi daya dan sambungannya ke ponsel.
	Tidak ada tegangan	Tancapkan pengisi daya ke soket yang berbeda.
	Pengisi daya rusak	Ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggilan tetap sedang dihidupkan.	Cek menu Pengaturan dan matikan fungsinya.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Tindakan korektif yang memungkinkan
Tidak dapat menerima/ mengirim SMS & foto	Memori penuh	Hapus sebagian pesan dari ponsel Anda.
File tidak dibuka	Format file tak didukung	Cek format file yang didukung.
Layar tidak menyala saat saya menerima panggilan.	Masalah sensor jarak	Jika Anda memakai casing atau pita pelindung, pastikan tidak menutupi area sekeliling sensor jarak. Pastikan area sekeliling sensor jarak bersih.
Tidak ada suara	Mode getaran	Cek status pengaturan di menu suara untuk memastikan Anda tidak berada dalam mode getar atau mode senyap.
Terputus atau macet	Masalah perangkat lunak muncul dan hilang berulang-ulang	Coba lakukan pembaruan perangkat lunak via situs Web.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
BT Bluetooth Perangkat	Fungsi apa yang tersedia via Bluetooth	Anda dapat menghubungkan perangkat audio Bluetooth seperti halnya headset Mono/Stereo atau Kit Mobil. Juga, bila server FTP terhubung ke perangkat yang kompatibel, Anda dapat berbagi konten yang disimpan di media penyimpan.
BT Bluetooth Headset	Jika headset Bluetooth saya terhubung, dapatkah saya mendengarkan musik melalui headphone kabel 3,5 mm?	Ya, Anda dapat mendengarkan musik melalui perangkat yang terakhir terhubung.
Data Kontak Pencadangan	Bagaimana cara mencadangkan Kontak?	Data Kontak dapat disinkronkan antara ponsel Anda dan Gmail™.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah mengatur sinkronisasi satu-arah dengan Gmail?	Hanya sinkronisasi dua-arah yang tersedia.
Data Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan semua folder email?	Kotak Masuk secara otomatis disinkronkan. Anda dapat melihat folder lainnya dengan mengetuk **Tombol Menu** ⋮ dan pilih **Folder** untuk memilih sebuah folder.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Layanan Google™ Login Gmail	Haruskah saya login ke Gmail bila ingin mengakses Gmail?	Setelah Anda login ke Gmail, tidak perlu login lagi ke Gmail.
Layanan Google™ Akun Google	Mungkinkah memfilter email?	Tidak, pemfilteran email tak didukung via ponsel.
Fungsi Ponsel Email	Apa yang terjadi bila saya menjalankan aplikasi lain selagi menulis email?	Email Anda secara otomatis akan disimpan sebagai draf.
Fungsi Ponsel Nada dering	Adakah batasan ukuran file bila saya ingin memakai file MP3 sebagai nada dering?	Tidak ada batas ukuran file.
Fungsi Ponsel Waktu Pesan	Telepon saya tak menampilkan waktu penerimaan pesan yang lebih lama dari 24 jam. Bagaimana cara mengubahnya?	Anda hanya dapat melihat waktu untuk pesan yang diterima pada hari itu.
Fungsi Ponsel Navigasi	Mungkinkah menginstal aplikasi navigasi lain pada ponsel saya?	Aplikasi yang tersedia di Play Store™ dan kompatibel dengan perangkat keras dapat diinstal dan dipakai.
Fungsi Ponsel Sinkronisasi	Mungkinkah menyinkronkan kontak saya dari semua akun email?	Hanya kontak dari Gmail dan MS Exchange Server (server email perusahaan) yang dapat disinkronkan.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Tunggu dan Jeda	Mungkinkah menyimpan sebuah kontak yang berisi Tunggu dan Jeda dalam nomornya?	Jika Anda mentransfer sebuah kontak yang berisi fungsi W & P dalam nomornya, Anda tidak akan dapat memakai fitur itu. Anda perlu menyimpan ulang setiap nomor. Cara menyimpan Tunggu dan Jeda: 1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Menu** . 2. Panggil nomor, kemudian ketuk **Tombol Menu** . 3. Ketuk **Tambah jeda 2 dtk** atau **Tambah tunggu**.
Fungsi Ponsel Pengamanan	Apa fungsi pengamanan di ponsel?	Anda dapat mengatur agar ponsel meminta dimasukkannya Pola Buka Kunci sebelum ponsel dapat diakses atau dipakai.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Bagaimana cara membuat Pola Buka Kunci?	1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** . 2. Ketuk **Pengaturan** > tab **Tampilan** > **Kunci layar**. 3. Ketuk **Pilih kunci layar** > **Pola**. Saat pertama Anda melakukannya, sebuah tutorial singkat tentang pembuatan Pola Buka Kunci akan muncul. 4. Atur dengan menggambar pola Anda sekali, dan sekali lagi untuk konfirmasi. Pencegahan yang dilakukan saat memakai kunci pola. Penting sekali kiranya untuk mengingat pola buka kunci yang telah Anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika Anda memakai pola yang salah sampai lima kali. Anda punya lima kesempatan untuk mengisikan pola buka kunci, PIN, atau Kata Sandi. Jika Anda telah memakai ke-5 kesempatan, Anda dapat mencoba lagi setelah 30 detik. (Atau, jika Anda telah membuat PIN cadangan, Anda dapat memakai kode PIN cadangan untuk membuka kunci pola.)

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Buka Kunci Pola	Apa yang harus saya lakukan jika lupa pola buka kunci dan saya belum membuat akun Google pada ponsel?	Jika Anda lupa pola: Jika Anda telah login ke akun Google di telepon namun gagal mengisikan pola yang benar sebanyak 5 kali, ketuk tombol lupa pola. Kemudian Anda diharuskan login dengan akun Google untuk membuka kunci ponsel. Jika Anda belum membuat akun Google di ponsel atau Anda telah lupa, Anda harus melakukan reset paksa. Perhatian: Jika Anda melakukan reset pabrik, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan reset pabrik.
Fungsi Ponsel Memori	Apakah saya akan tahu bila memori saya penuh?	Ya, Anda akan menerima pemberitahuan.
Fungsi Ponsel Dukungan Bahasa	Mungkinkah mengubah bahasa ponsel saya?	Ponsel ini mempunyai kemampuan multibahasa. Untuk mengubah bahasa: 1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** dan ketuk **Pengaturan**. 2. Ketuk tab **Umum** > **Bahasa & masukan** > **Bahasa.** 3. Ketuk bahasa yang diinginkan.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel VPN	Bagaimana cara mengatur VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeda untuk setiap perusahaan. Untuk mengkonfigurasi akses VPN dari ponsel Anda, Anda harus memperoleh perinciannya dari administrator jaringan perusahaan Anda.
Fungsi Ponsel Batas waktu layar	Layar saya mati setelah 15 detik. Bagaimana cara mengubah jumlah waktu untuk mematikan lampu latar?	1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** . 2. Ketuk **Pengaturan** > tab **Tampilan**. 3. Ketuk **Waktu layar habis**. 4. Ketuk batas waktu cahaya belakang layar pilihan.
Fungsi Ponsel Wi-Fi & jaringan seluler	Bila Wi-Fi dan jaringan seluler tersedia, layanan mana yang akan dipakai ponsel saya?	Saat memakai data, ponsel Anda mungkin secara default memakai koneksi Wi-Fi (jika konektivitas Wi-Fi pada ponsel Anda diatur ke Hidup). Walau demikian, tidak akan ada pemberitahuan bila ponsel Anda berpindah koneksi. Untuk mengetahui koneksi data mana yang sedang dipakai, lihat ikon Jaringan seluler atau Wi-Fi di bagian atas layar Anda.

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Layar Asal	Mungkinkah menghapus sebuah aplikasi dari layar Asal?	Ya. Cukup sentuh dan tahan ikonnya hingga ikon tempat sampah muncul di tengah atas layar. Kemudian, tanpa mengangkat jari Anda, seret ikonnya ke tempat sampah.
Fungsi Ponsel Aplikasi	Saya telah mendownload sebuah aplikasi dan ini telah menyebabkan banyak kesalahan. Bagaimana menghapusnya?	1. Dari Tampilan depan, ketuk **Tombol Aplk** . 2. Ketuk **Pengaturan** > tab **Umum** > **Aplk** > **PENGUNDUHAN**. 3. Ketuk aplikasi, kemudian ketuk **Hapus instalasi**.
Fungsi Ponsel Pengisi daya	Mungkinkah mengisi daya ponsel saya dengan kabel data USB tanpa menginstal driver USB yang diperlukan?	Ya, ponsel akan diisi daya melalui kabel USB baik dengan menginstal atau tidak menginstal driver.
Fungsi Ponsel Alarm	Dapatkah saya memakai file musik untuk alarm saya?	Ya, saat mengatur Alarm, Anda bisa menggunakan file Musik sebagai suara Alarm. 1. Menambah Alarm baru. 2. Dari layar pengaturan **Atur alarm**, ketuk **Nada alarm** lalu pilih **Musik** dan ketuk file Musik yang diinginkan.
Fungsi Ponsel Alarm	Akankah alarm saya berbunyi atau aktif jika ponsel dimatikan?	Tidak, ini tak didukung.

Tanya-Jawab

Kategori Sub-Kategori	tanya	Jawaban
Fungsi Ponsel Alarm	Jika volume pendering saya diatur ke Mati atau Getar, akankah saya mendengar alarm?	Alarm Anda diprogram untuk terdengar sekalipun dalam skenario demikian.
Solusi Pemulihan Reset Paksa (Reset Pabrik)	Bagaimana cara melakukan reset pabrik jika saya tak dapat mengakses menu pengaturan ponsel?	Jika ponsel tidak kembali ke keadaannya semula, pakailah reset paksa (reset pabrik) untuk mengembalikannya.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA
Gandaria 8 Office Tower, lantai 31,
Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama,
DKI Jakarta Selatan 12240, Indonesia

ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use.....5

Important notice.....13

Getting to know your phone.....19

Phone overview.....19
Installing the SIM card and battery.....21
Charging your phone.....23
Using the memory card.....24
Locking and unlocking the screen.....25
Knock Code.....26
KnockON.....26

Your Home screen.....27

Touch screen tips.....27
Home screen.....28
Extended home screen.....28
Customizing the Home screen.....29
Returning to recently-used applications.30
Notifications panel.....30
Using Dual SIM.....30
Opening the notifications panel.....31
Indicator icons on the Status Bar.....32
On-screen keyboard.....33
Entering accented letters.....33

Google account setup.....34

Connecting to Networks and Devices....35

Wi-Fi.....35
Connecting to Wi-Fi networks.....35
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....35
Bluetooth.....36
Sharing your phone's data connection...37
Wi-Fi Direct.....39
PC connections with a USB cable.....39

Calls.....41

Making a call.....41
Calling your contacts.....41
Answering and rejecting a call.....41
When the screen is locked/unlocked.....41
Adjusting the in-call volume.....42
Making a second call.....42
Viewing your call logs.....42
Call settings.....43

Contacts.....44

Searching for a contact.....44
Adding a new contact.....44
Favourites contacts.....44
Creating a group.....45

Messaging.....46

Sending a message.....46
View mode.....47
Changing your message settings.....47

E-mail.....48

Managing an email account.....48
Working with account folders.....48
Composing and sending email.....49

Camera and Video.....50

To open the Camera application.....50

Getting to know the viewfinder 50
Take Pictures.....51
Record Videos.....51
Camera and Video Settings.....52
Gesture shot.....53
Switch camera 53
View Your Pictures 54

Function 55
QuickMemo+.....55
Using the QuickMemo+ options.....56
Viewing the saved QuickMemo+ 56
QSlide.....57
Peel Smart Remote.....58
Dual window.....59
LG SmartWorld 60
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone 60

Multimedia 61
Gallery.....61
To open the Gallery application 61
Working with photos 61
Working with videos.....62
QSlide while playing videos 63
Music 63
Add music files to your phone.....64
Transfer music using Media device (MTP).....64
Playing a song.....64

Utilities 66
Setting your alarm 66
Using your calculator 66
Adding an event to your calendar.....66
Voice Recorder 67
Recording a sound or voice 67
Sending the voice recording 67
Tasks.....67
Google+ 68
Voice Search.....68
Downloads 68
ThinkFree Viewer 69
FM radio.....69

The Web 70
Internet.....70
Using the Web toolbar 70
Viewing webpages.....70
Opening a page 70
Searching the web by voice.....71
Bookmarks.....71
History 71
Chrome 71
Viewing webpages.....71
Opening a page 71
Syncing with other devices 72
Adding and viewing bookmarks 72

Settings 73
Networks.....73
Sound.....76
Display 78

Table of contents

General.....80

PC software (LG PC Suite).....88

Phone software update 91

Phone software update.....91

About this user guide 93

About this user guide.....93
Trademarks 93
DivX HD 94

Accessories.....95

Troubleshooting 96

FAQ 100

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D690 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.272 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.427 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D690** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Software Update**.
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Important notice

NOTE: If you accidently press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Battery.**

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

⚠ **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

⚠ WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

Important notice

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
3. Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
4. Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
5. Select **Yes** using **Volume Up/Down Key** and press the **Power/Lock Key** to continue, or select **No (Exit)** using **Volume Up/Down Key** and press the **Power/Lock Key** to cancel.

⚠ **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Tap **Recent Apps Key** . A list of recently used applications will be displayed.
2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key** to exit an app after using it.
3 To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 Slide down the status bar and tap **Tap for more USB options** and select **Media device (MTP)** option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **Tap for more USB options** and select **Charge phone** from USB connection type list.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Getting to know your phone

Phone overview

Front Camera Lens

Proximity Sensor

Notification LED

Earpiece

Touch Screen

Back Key

- Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access Dual window.

Home Key

- Return to the Home screen from any screen.

Recent Apps Key

- Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens available options menu.

SIM Switch Key

- Choose which SIM card you're going to use. Touch and Hold the key to go to Dual SIM settings.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

Rear Camera Lens

Flash

Power/Lock Key

- Switch your phone on/ off by pressing and holding this key
- Short press to lock/ unlock the screen

Volume Keys (While screen is switched off)

- Long Press Up to launch QuickMemo
- Long Press Down to launch Camera

Infrared LED

Stylus Pen

Microphone

Charger/USB port

Earphone Jack

Speaker

SIM1/micro SD cards slot

(Upper slot for micro SD and Lower slot for SIM1)

Back cover

Battery

SIM2 card slot

⚠ WARNING

Please be careful not to block the microphone by your hand when you call.

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

2 Slide the SIM card into its respective slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

⚠ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

NOTE:
- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

NOTE:
- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage**.
2 Touch **Unmount SD card**.
3 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
4 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence. The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

To activate Knock Code feature

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen**.
2 Tap **Select screen lock** > **Knock Code**.
3 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

NOTE:
- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

KnockON

You can turn on/off the screen by just double-tap.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping ⌂.

Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

Home touch buttons

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key

- From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

To remove an app from the Quick key area

- Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE: **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon will appear in the upper right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

1 Tap ▭. A list of recently used applications will be displayed.
2 Tap an icon to open the application. Or tap ⮌ to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action. During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING

If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.

Your Home screen

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		Ringer is silenced
	No network signal available		Vibrate mode is on
	Airplane mode is on		Battery fully charged
	Connected to a Wi-Fi network		Battery is charging
	Wired headset connected		Phone is connected to PC via USB cable
	Call in progress		Downloading data
	Missed call		Uploading data
	Bluetooth is on		GPS is on
	System warning		Data is synchronizing
	An alarm is set		New Gmail message available
	New voicemail available		New Hangouts message available

	New text or multimedia message		Choose input method
	A song is currently playing		Media server content sharing on
	Mobile hotspot is active		

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

Tap to access the keyboard settings. Tap and hold to access the clip tray or enter text by voice and handwriting.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

  OR

- Tap > > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
   - Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Tap a network to connect to it.
   - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:
- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
2 Tap the **Bluetooth** menu again. Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.
3 A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
4 Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the paring is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
2 Tap the **Bluetooth** menu again and tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap > **Visibility timeout**.

3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.

2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit http://www.android.com/tether.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
- The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
- You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

1 Tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi.**
2 Tap the **Menu Key** > **Wi-Fi Direct**.
3 Select a device to connect with from the scanned device list.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
2 Slide down the status bar and tap **Tap for more USB options** and select **Media device (MTP)** option.
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

1 Tap to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
3 Tap to make a call.
4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1 Tap to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
3 In the list, tap you want to call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked/unlocked

- Swipe in any direction to answer the incoming call.
- Swipe in any direction to decline an incoming call.
- Swipe if you want to send a message.

TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

1 During your first call, tap **Menu key** > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favorites** or **Groups**.
2 Tap to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap **Merge calls** to start a conference call.
5 To end active calls, tap **End** or tap and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap and choose the **Call logs**.
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!
- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items or tap **Delete** to delete individual items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 From the Home screen, tap .
2 Tap .
3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

1 From the Home screen, tap to open your contacts.
2 Tap **Search contacts** and enter the contact name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.

Adding a new contact

1 From the Home screen, tap and enter the new contact's number, then tap **New contact**.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
4 Tap **Save**.

Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites

1 Tap to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

1 Tap to open your contacts.
2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Tap on the Home screen and tap to open a blank message.
2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

3 Tap the text field and begin composing your message.
4 Tap to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the icon to attach the file, that you want to share with message.

5 Tap **Send** to send your message.
6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

View mode

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap ⋮ and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** >tap > **Settings >** **Add account**.

To change an email account's settings:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap > **Settings** > tap > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.

Working with account folders

Tap > > **Apps** tab > **E-mail** > tap and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1 While in the **E-mail** application, tap the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
3 Tap the to add a Cc/Bcc and tap to attach files, if required.
4 Enter the text of the message.
5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

To open the Camera application

From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Camera**.
OR
Tap the **Camera** icon from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key, on the back of the phone, then drag the Camera icon upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder

1. **Menus icon** – Tap to display the Camera settings menus. Tap again to hide the Menus icons.
2. **Flash** – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
3. **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.

❹ **Mode** – Mode to select the mode from **Auto** and **Panorama**.
❺ **Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
❻ **Gallery** – Tap to access your Gallery.
❼ **Video Recording button** – Tap to start recording a video.
❽ **Capture button** – Tap to take a photo.
❾ **Back button** – Tap to exit the Camera apps.

Take Pictures

Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

To take a picture

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Camera**.
2 Frame your subject on the screen.
3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
4 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos

In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

To record a video

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Camera**.
2 Frame your subject on the screen.
3 Tap to start recording the video.
4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

NOTE: Tap to take pictures while recording video.

5 Tap ⏸ to pause recording video. You can resume recording again tapping ●.

OR

6 Tap ■ to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** **:** Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** **:** To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** **:** Mode to select the mode from **Auto** and **Panorama**.
  - **Auto:** Captures a auto photo shot.
  - **Panorama:** Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
  - **Image size:** Set the size of your picture. Choose from **13M (4160x3120)**, **W10M (4160x2336)**, **9M (3120x3120)** or **3M (2048x1536)**. Set the size of your video. Choose from **FHD (1920x1080)** or **HD (1280x720)**.
  - **Cheese shutter:** Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
  - **Timer:** Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
  - **Grid:** It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
  - **SD card:** Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu is displayed only when the SD card is inserted.
  - **Help:** Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

Gesture shot

Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.

Switch camera

Swipe to switch between the rear camera and the front camera.

View Your Pictures

The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** .

2 Select a location and tap an image to view your picture.

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots.Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

OR

1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

Function

3 Tap in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select the pen type and the colour.
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the **Gallery** or **QuickMemo+**.
	Option: Tap to choose **Share**, **Paper style** for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

From the Home screen, tap > **QuickMemo+**.

Or tap **Gallery** and select the **Quickmemo+** album.

QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.

1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSLIDE APPS or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.

2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Peel Smart Remote

Peel Smart Remote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, and set-top box.

NOTE: Peel Smart Remote may not be available for some devices.

To open the Peel Smart Remote app

1 From the Home screen, tap > **Peel Smart Remote**.
2 Select the country or region, then choose the room to set up and tap **Done**.
3 Select your TV service, then follow the on-screen instructions.

To set up your Peel Smart Remote

1 From the Home screen, tap > **Peel Smart Remote**.
2 Tap the **Remote Control**, then tap the **Continue**.
3 Select the brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Using Peel Smart Remote

1 From the Home screen, tap > **Peel Smart Remote**.
2 Tap the **Remote Control**, then tap to select the remote you want.
3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: The Peel Smart Remote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the Peel Smart Remote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Dual window

The Dual window function allows you to split the screen to view two apps at the same time. To use this function, activate it in the Settings menu.

To activate the Dual window function

1 From the Home screen, tap > **Settings** > **General** tab > **Dual window**.

2 Tap the Dual window switch to toggle it On or Off.

To open and use the Dual window function

1 Touch and hold the **Back Key** to start the Dual window function.

2 Tap or drag the app icon you want to use. The first app you tap opens in a window at the top of the screen. The second app opens in the bottom window.

3 Tap a window to select and use it.
- A blue box appears around the selected window with a blue semicircle handle between the windows.
- Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and one smaller).

4 Tap the blue handle to access the Dual window options.
- Tap the **Swap** icon to switch the app positons.
- Tap the **View app list** icon to redisplay the apps list so you can change the app for the selected window.
- Tap the **Full screen** icon to open the selected app in full screen view.
- Tap the **Close** icon to close the selected window.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 Tap > > **Apps** tab > tap the icon to access **LG SmartWorld**.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.

* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery**.

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap the **Menu Key** (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Hide/Show album**, and **Settings**.
- Tap the **Camera icon** to return to the Camera application.
- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.

To share an album

You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery**.
2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view a photo

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery**.
2 Open an album and tap a picture.

3 Tap the **Menu Key** (at the top right corner of the screen) to access **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Slideshow**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Add/Remove location**, **Rename**, **Print**, or **Details**.

Camera Mode Icon
Tap here to go to camera mode.

Gallery Icon
Tap here to return to your Gallery.

Favorites Icon
Tap here to set the picture to your Favorites folder.

Edit Icon
Tap here to edit your picture.

Share Icon
Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon
Tap here to delete the photo.

Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

Swipe here to quickly scroll through the images in the album, then tap the one you want to view.

Working with videos

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

To view a video

1 From the Home screen, tap the **Apps Key** > **Gallery** to view the videos stored in storage.
2 Tap an album to open it and view its contents.
3 Tap a video to view it. You can access the following options:
- **Favorites:** Tap to set the video to your Favorites folder.
- **Rotation:** Changing the orientation of screen content.
- **QSlide:** Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
- **Menu:** Tap to access Screen ratio, Subtitles, Share, Settings, Details options.

- **Screen shot:** Captures a screen shot while playing a video.

NOTE: Tap ⋮ > Settings > Screenshot on.

- **Volume:** Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
- **Lock/Unlock:** Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

NOTE:
- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

QSlide while playing videos

You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

1. Open the **Gallery** application and begin playing the video.
2. Tap the **QSlide** icon at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
3. To close the QSlide window, tap the ✕ in the upper-right corner of its title bar.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap ⌂ > ⊞ > **Apps** tab > ♫ **Music**.

Multimedia

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)

1 Connect the phone to your PC using the USB cable.

2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **Media device (MTP)** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

1 Tap > > **Apps** tab > **Music**.

2 Tap **Songs**.

3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.

	Tap to set audio effects.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to access **Search, Add to playlist, Delete, Share, Set as ringtone, Music video, Details** or **Settings**.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:
- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Setting your alarm

1 Tap > > **Apps** tab > **Clock** > .
2 Set the desired alarm time.
3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.
4 Tap **Save** to save the alarm.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key** and select **Settings**.

Using your calculator

1 Tap > > **Apps** tab > **Calculator**.
2 Tap the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, , or) followed by .
4 For more complex calculations, tap the **Menu Key** and select **Scientific calculator**, then choose the desired functions.
5 To check the history, tap the **Menu Key** and select **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

1 Tap > > **Apps** tab > **Calendar**.
2 Tap and choose from **Day, Week, Month, Year,** or **Agenda** to change the month view.
3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
4 Tap **Event name** and enter the event name.
5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.

7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 Tap > > **Voice Recorder**.
2 Tap ● to begin recording.
3 Tap ■ to end the recording.
4 Tap ▶ to listen to the recording.

NOTE: Tap to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
2 Choose from any of the available methods for sharing.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

1 From the Home Screen, Tap > > **Apps** tab > **Settings**.
2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap > > **Apps** tab > **Google** folder > **Google+.**

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Tap > > **Apps** tab > **Google** folder > **Voice Search**.
2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap > > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

- Tap > > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap > > **Apps** tab > **FM radio**.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap > > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap 1 → .

To go to another webpage, tap 2, scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap and select one.

History

Tap > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap → **Yes**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap > > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tab → **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key** ⋮ → **Other devices**.

Select a webpage to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key** ⋮ > ☆.

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key** ⋮ > **Bookmarks** and select the desired page.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap [⌂], touch and hold the **Recent Apps Key** [▭] and select the **System settings**.

- or -

Tap [⌂] > ⊞ > **Apps** tab > ⚙ **Settings**.

Networks

< Dual SIM card >

You can configure Dual SIM settings.

SIM card 1 – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 1.

Activate slot 1 – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.

SIM card 2 – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 2.

Activate slot 2 – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.

SIM card colour theme – Allows you to select your desired colors.

Cost save mode – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

NOTE: Cost save mode doesn't work during in-call.

Mobile data – Checkmark to enable data access over the mobile network.

SIM card to use – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

NOTE: When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap > > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** > > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

[**SIM card 1/SIM card 2** Tab]

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

[**Common** Tab]

Smart forward – Allows you to receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec**, and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

< Share & connect >

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily Manage multimedia content and apps.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – Allows you to use your device as a Wi-Fi hotspot for other devices to use your mobile network connection.

Set up Wi-Fi hotspot: Sets the SSID and password for your Wi-Fi hotspot.

Timeout: Allows you to set the time after which Wi-Fi hotspot automatically turns off.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Sound

< Sound profile >

Choose the Sound, either **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.

< Volumes >

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

< Quiet mode >

Set up your Quiet mode. Tap the **Quiet mode** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Sound profile – Choose the sound, either **Silent** or **Vibrate only**.

Set time – Choose the Set time, either **Always on** or **Schedule**. If you tap schedule, you can set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

Block notification LED – Checkmark to turn LED notification off.

Block alarms – Checkmark to allow the screen not to turn on and no alarms sound.

Block incoming calls – Checkmark to allow or block incoming calls from certain contacts.

Incoming call settings

Auto reply to block calls – Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which contacts calls will be allowed.

Help – Display Quiet mode setting information.

< Ringtone >

Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping + at the top right corner of the screen.

< Notification sound >

Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping + at the top right corner of the screen.

< Ringtone with vibration >

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

< Vibration type >

Set the vibration type.

< Vibrate on tap >

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

< Sound effect >

Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dial pad touch tones – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sounds – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

< Message/Call voice notifications >

Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your phone to automatically read your incoming calls and/or messages out loud.

Display

< Home screen >

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos** or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Slide**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, or **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Home backup & restore – Set to backup and restore Home app layout and wallpaper.

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Widgets – Checkmark to show the widgets on Lock screen.

Missed calls & new messages – Show notifications of missed calls and new messages on Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Contact info for lost phone – Show contact info on Lock screen in the event phone is lost.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Home touch buttons >

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select **Button combination**, **Colour**, and **Transparent background**.

< Font type >

Sets the type of font used for the phone and menus.

< Font size >

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< Brightness >

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

< Notification LED >

Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you checkmark.

< Auto-rotate screen >

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

< Screen timeout >

Sets the amount of time before the screen times out.

< Screen-off effect >

Sets the screen-off effect. Choose from **Retro TV**, **Black hole**, and **Fade out**.

< Daydream >

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the Settings icon to change the following settings:

- **Input language and keyboard layout** – Sets the keyboard language and characters.
- **Keyboard height and layout** – Personalizes your keyboard.
- **Path input** – Checkmark to enter a word by drawing a path through all of the letters.
- **Show word suggestions** – Checkmark to show words through text prediction.
- **Auto-correction** – Sets your level for automatic word correction. Choose from **Off, Mild**, **Moderate**, and **Aggressive**.
- **Update word suggestions** – Uses Swipe Connect to provide more word suggestions. To use this feature, accept the Agreement Rights.
- **Additional settings** – Sets advanced settings.
- **Help** – Tap the Help for more information.

Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

Choose input languages – Sets the languages supported with Google voice typing.

Block offensive words – Checkmark to hide recognized offensive text.

Offline speech recognition – Enables voice input while offline.

Voice Search – Sets voice search options.

Language – Sets the Google search by voice language.

"OK Google" hotword detection – Turn this feature On to start the Google Search app simply by saying "OK Google".

Speech output – Sets when to use speech output. Choose from **On**, **Hands-free Only**, and **Off**. To turn on speech output only when you've got a headset attached to your phone, select Hands-free only.

Block offensive words – Checkmark to hide offensive voice results.

Offline speech recognition – Sets one or more additional languages for speech recognition when you don't have a network connection.

Personalized recognition – Checkmark to improve the speech recognition accuracy.

Bluetooth headset – Checkmark to record audio through a connected Bluetooth headset.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy, Battery saving** and **Device sensors only**.

Google Search – Tap to check **Google Search** app information.

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location Reporting – Select whether to turn on or off **Google Location Reporting** options. For further information, tap ⋮ > **Help.**

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Accessibility >

Improves accessibility for users who have impaired vision, hearing, or reduced dexterity.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

Font size – Sets the font size.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Message/call voice notifications – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

Screen shades – Checkmark to dim the screen's backlight for less contrast.

Accessibility shortcut – Allows you to open the Accessibility feature quickly on any screen.

Text-to-speech output – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.

Audio type – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

Sound balance – Routes the sound through both the right and left channel when a headset is connected. To manually set the audio route, move the slider on the sound balance slide bar to set it.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you checkmark.

Flash alerts – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

Turn off all sounds – Checkmark to turn off all device sounds.

Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments. Set **Language**, **Font size**, and **Caption style**.

Touch feedback time – Sets the touch feedback time.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the screen timeout.

Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).

Password voice confirmation – Checkmark so that your phone can read passwords you touch.

Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Accessibility settings shortcut – Sets quick, easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

One-touch input – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger touch to enter a letter or character on the LG keyboard.

SERVICES

Displays the list of accessibility services installed on your phone. If none are installed, **No services installed** is displayed instead.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – Displays the list of administrators, allowing you to deactivate device administrators.

Unknown source – Checkmark to allow installation of non-Play Store apps.

Verify apps – Checkmark to disallows or warn before installation of apps that may cause harm to your phone.

Notification access – Sets to enable the Lock screen to read your notifications.

Storage type – Displays the current storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Allows you to install a secure certificate from storage.

Clear credentials – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password. you're prompted to confirm you want to clear this data.

< Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They'll only be able to use the apps that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing a specified guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal pattern.

Allowed app – Tap to select the apps available to be viewed in Guest mode.

Wallpaper – Sets the background (wallpaper) for your Guest mode Lock screen.

Lock screen type – Tap to create the unlock sequence for Guest mode.

Help – Displays information regarding Guest mode.

< Gestures >

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the phone to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the phone to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Allows you to see a small portion of the screen through the closed case.

Select apps – Sets the apps that can be used directly in the case's window without opening the case.

Auto-unlock screen – Checkmark to automatically unlock the screen when you open the case and the screen lock is set to swipe.

Help – Displays QuickCircle case information.

< Dual Window >

Tap the Dual window switch to toggle it On or Off. On enables you to touch and hold the Back Key to activate two app windows at the same time.

Split view – Checkmark to automatically open the Dual window feature when you tap a link on the full screen or tap an email attachment (images only).

Help – Displays help information about using the Dual window feature.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

Use the Storage menu to monitor the used and available space in your phone.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

Help – Display battery saving items information.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap the **Menu Key** ⋮, then tap **Settings** to set notification interval and idle time period.

< Apps >

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

This menu allows you to back up and/or erase your data.

Backup my data – Checkmark to backup app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Sets the account to backup.

Automatic restore – Checkmark to allow your phone to automatically restore backed up settings and data when an app is reinstalled on the phone.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2 Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > **Select the Model**
or
Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. Slide down the status bar > Tap **Tap for more USB options** then select **Media device (MTP)**.
3. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Click **Personal information** to select.
5. Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

PC software (LG PC Suite)

Moving contacts from your Old Device to your New Device

1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select **phone** > **Import/Export contacts** > **Export** to your phone.
4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the **Open**.
7 Click **Export**.
8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click **OK**.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Update Center > Software Update > Check now for update**.

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Stereo headset

Quick Start Guide

Data cable

Battery

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	Yes, you can listen to your music through the last connected device.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the **Menu Key** ⋮ and select **Folders** to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap the **Phone** icon . 2. Dial the number, then tap the **Menu Key** . 3. Tap **Add 2-sec pause** or **Add wait**.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, tap the **Apps Key** . 2. Tap **Settings** > **Display** tab > **Lock screen**. 3. Tap **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap the **Apps Key** and tap **Settings**. 2. Tap **General** tab > **Language & input** > **Language**. 3. Tap the desired language.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap the **Apps Key** . 2. Tap **Settings** > **Display** tab. 3. Tap **Screen timeout**. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap the **Apps Key** . 2. Tap **Settings** > **General** tab > **Apps** > **DOWNLOADED**. 3. Tap the application, then tap **Uninstall**.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes, when you set up an Alarm you can use a Music file as Alarm sound. 1. Add new Alarm. 2. From the **Set alarm** setting screen, tap **Alarm sound** then choose **Music** and tap on desired Music file.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub-Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

LG

Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168