LG
Life's Good

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
СРПСКИ
МАКЕДОНСКИ

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Корисничко упутство
Упатство за употреба

LG L Bello

LG-D331

MFL68587621 (1.0)

www.lg.com

MAGYAR

Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúak számára nem ajánlott.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....5

Fontos figyelmeztetés 14

Általános tudnivalók.....20

Telefon–áttekintés 20
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése 22
A telefon töltése.....24
A memóriakártya használata.....25
A kijelző zárolása és feloldása 26
Képernyő bekapcsolása.....27
Képernyő bekapcsolása.....28

A kezdőképernyő 29

Tippek az érintőképernyő használatához.....29
Kezdőképernyő.....30
Kiterjesztett kezdőképernyő 31
A kezdőképernyő testreszabása 31
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz 33
Értesítések panel 33
Az értesítések panel megnyitása 34
Jelzőikonok az állapotsoron 34
Képernyő-billentyűzet 36
Ékezetes betűk megadása.....36

Google fiók beállítása.....37

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás 38

Wi-Fi 38
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz 38
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz.....38
Bluetooth.....39
A telefon adatkapcsolatának megosztása 40
Wi-Fi Direct 42
Csatlakozás számítógépre USB-kábellel.....42

Hívások.....44

Híváskezdeményezés 44
Partnerek hívása.....44
Hívás fogadása és elutasítása.....44
A hívás hangerejének beállítása.....44
Második hívás kezdeményezése 45
A hívásnaplók megtekintése 45
Hívásbeállítások.....46

Névjegyek 47

Partner keresése 47
Új partner hozzáadása 47
Kedvenc névjegyek.....47
Csoport létrehozása.....48

Üzenetküldés/-fogadás 49

Üzenetküldés.....49
Összefűzött 50
Az MMS-beállítások módosítása 50

E-mail.....51

E-mail fiók kezelése 51

A fiókok mappái.....51
E-mail létrehozása és küldése 52

Fényképezőgép és kamera.....53
A Kamera alkalmazás megnyitása.....53
A kereső 53
Fényképek készítése.....54
Videófelvételek készítése.....54
A fényképezőgép és kamera beállításai.....55
Kézmozdulat pillanatfelvétele.....56
A fényképek megtekintése.....56
A Galéria opciói 57
Képek hozzárendelése.....58
Videó opciók.....58
Nagyítás és kicsinyítés 60
Galéria.....60
Műveletek fényképekkel 61
Videófelvétel megosztása 62
Videófelvétel törlése 63
QSlide videófelvételek lejátszása során..63

Funkció 64
QuickMemo+.....64
A QuickMemo+ lehetőségeinek használata.....65
Az elmentett QuickMemo+ megtekintése 65
QSlide.....66
Intelligens billentyűzet 67
Kurzor mozgatása a szóközzel 67
A javasolt szó bevitele kézmozdulatok segítségével 67
LG SmartWorld 68
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?.....68

Multimédia 69
Zene.....69
Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz 69
Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel 69
Zeneszám lejátszása.....69

Kellékek 72
Az ébresztés beállítása 72
A számológép használata 72
Új esemény felvétele a naptárba.....72
Hangrögzítő 73
Hangfelvétel készítése.....73
Hangfelvétel küldése.....73
Feladatok.....74
Google+ 74
Hangkeresés 75
Letöltések.....75

Az internet.....76
Internet.....76
Az internetes állapotsáv használata.....76
Weboldalak megtekintése.....76
Oldal megnyitása.....77
Keresés az interneten hang alapján.....77
Könyvjelzők 77

Tartalomjegyzék

Előzmények.....77
Felugró böngésző használata.....77
Chrome 78
Weboldalak megtekintése.....78
Oldal megnyitása.....78
Szinkronizálás más eszközökkel.....78

Beállítások 79
Hálózatok 79
Hang.....81
Kijelző 83
Általánosságok 85

PC szoftver (LG PC Suite) 93

A telefonszoftver frissítése 96
A telefonszoftver frissítése.....96

A Használati útmutatóról.....98
A Használati útmutatóról.....98
Védjegyek.....99

Tartozékok 100

Hibaelhárítás.....101

Kérdések és válaszok.....105

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaplót készít.

Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai.

Az LG-D331 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,433 W/kg (10 g), a testközeli helyzetében pedig 0,748 W/kg (10 g).

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttekor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A termék kezelése és karbantartása

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.

- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Fölöslegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt gerjeszt. Ha a készülék nagyon hosszan, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefonnal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.
- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 ºC közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

A halláskárosodás megelőzése

A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D331** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a **http://www.lg.com/global/declaration** weboldalon.

A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

A régi készülék ártalmatlanítása

1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.

3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Használt akkumulátorok leselejtezése

1 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólmot tartalmaz.

2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.

3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.

4 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a területileg illetékes hatóságokhoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Fontos figyelmeztetés

Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

Alkalmazások eltávolítása:

1 Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások**.
2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
3 Érintse meg az **Eltávolítás** elemet.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeket nem kell folyamatosan futtatnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:

- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.

- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

MEGJEGYZÉS: Ha véletlenül megnyomja a Be- és kikapcsolás/Lezárás gombot, miközben a készülék a zsebében van, akkor a kijelző automatikusan kikapcsol az energiatakarékosság érdekében.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor.**

Az akkumulátor állapota (töltés vagy kisülés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:

- Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.

Fontos figyelmeztetés

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyőzár** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Feloldási minta**. Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági mentés PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

Figyelem: Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági mentés PIN-t.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN-kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN-kódot vagy a jelszót:

< Ha elfelejtette a mintát >

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN-kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, durva visszaállítást kell végrehajtania.

< Ha elfelejtette PIN-kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN-kódját vagy jelszavát, hajtson végre durva visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.

MEGJEGYZÉS: Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN-kódot.

5. A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

1. Kapcsolja ki a telefont.
2. Tartsa nyomva a telefon hátulján lévő **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot és a hangerőcsökkentő gombot**.
3. A **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** csak akkor engedje fel, ha az LG logó már megjelent; ezután azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot**.

4 Amikor a Durva visszaállítás képernyő megjelenik, engedjen fel minden gombot.
5 Nyomja meg a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** a folytatáshoz, vagy valamelyik **Hangerő-szabályozó gombot** a művelet megszakításához.
6 Nyomja meg még egyszer a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** a megerősítéshez, vagy valamelyik **Hangerő-szabályozó gombot** a művelet megszakításához.

⚠ FIGYELMEZTETÉS
Ha a Durva visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törlődik. Ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Durva visszaállítás végrehajtása előtt.

6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

1 Érintse meg a **Legújabb gombot** ▭. Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a telefonon a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Vissza** ⮌ gombot.

- Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás eltüntetéséhez érintse meg a **Mind töröl** gombot.

7. Zene, fényképek és videók átvitele a Media sync (MTP) lehetőséggel.

1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Memória**.
2 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
3 Csúsztassa lefelé az állapotsort, érintse meg az **USB csatlakoztatás** elemet, és válassza a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat a számítógépről a Készülékmemória mappába vagy fordítva.
5 A fájlok átvitele után húzza le az állapotsávot, és érintse meg az **USB kapcsolat** elemet, majd az USB kapcsolat típusa listáról válassza a **Telefon töltése** elemet.

8. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

9. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben.

Szüntesse meg a telefon és a számítógép csatlakoztatását, amikor a számítógépet be- vagy kikapcsolja, ellenkező esetben hiba léphet fel a számítógépben.

Telefon–áttekintés

Távolságérzékelő

Első objektív

Előlapi hangszóró

Érintőképernyő

Vissza gomb

- Az előző képernyőre ugrik vissza. Bezárja a felugró tételeket is, például a menüket, párbeszédablakokat, valamint a képernyőn megjelenő billentyűzetet.

Kezdőképernyő gomb

- Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Legújabb gomb

- A legutóbb használt alkalmazásokat jeleníti meg. A gomb hosszú megérintésére megnyílik az elérhető opciókat tartalmazó menü.

MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és előfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

• Ez a rész tartalmazza az akkumulátort.

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást.

1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa a egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le a hátlapot az alábbi ábra szerint.

2 A képen látható módon csúsztassa be a SIM-kártyát az alsó foglalatba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek.

3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranyszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

A telefon töltése

Az első használat előtt töltse fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Ha nem jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat vagy kábeleket használ, előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése nem veszi kezdetét azonnal, vagy megjelenik a lassú töltésre figyelmeztető üzenet. A nem jóváhagyott eszközök használata az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes a garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

A memóriakártya használata

A telefon a maximum 32 GB kapacitású microSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz valamint egyéb, rendkívül kisméretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, olyan médiatartalmakban gazdag - zenéket, programokat, videókat vagy fényképeket tartalmazó - fájlok tárolására.

A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa be a memóriakártyát a felső foglalatba. Győződjön meg arról, hogy a memóriakártya aranyszínű csatlakozói lefelé néznek-e.

A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg a > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Tárolás** > **SD kártya** elemet.

MEGJEGYZÉS:
- Csak a telefonnal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- A memóriakártya vagy a memóriakártyán tárolt adatok sérülésének elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy az eltávolítás előtt leválassza a memóriakártyát.

A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a rendszer a memóriakártyán található összes fájlt törli.

1 Érintse meg a elemet az alkalmazás lista megnyitásához.
2 Görgessen és érintse meg a **Beállítások** > **Általános** fül > **Tárolás** elemet.
3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
4 Érintse meg az **SD kártya törlése** > **SD kártya törlése** > **Mindent töröl** elemet.
5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a formázást követően a mappaszerkezet megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás** gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsológomb/Lezárás** gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárat. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

Képernyő bekapcsolása

A Knock Code funkció lehetővé teszi, hogy saját „koppintási kód" mintájának megfelelően megérintve a 4 négyzetre osztott képernyőt egyszerűen be- illetve kikapcsolja azt. A funkció kikapcsolására a Képernyőzár beállításai között van lehetőség.

MEGJEGYZÉS:

- Ha 6-szor hibás „koppintási kódot" ad meg, a rendszer Google-fiókjához/ Biztonsági mentés PIN kódjához irányítja.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék be- és kikapcsoláshoz inkább ujjhegyét, és ne körmét használja.
- Amikor a Knock Code funkció nincs használatban, akkor a készüléket a képernyő megérintésével oldhatja fel.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Beállítások** elemet.
2 Érintse meg: **Képernyőzár** > **Válassza ki a képernyőzárat** > **Knock Code**.
3 Érintse meg a négyzeteket egy adott mintát kialakítva, hogy beállítsa „koppantási kódját".

A feloldási minta 3-8 mezőérintésből állhat. Ha végzett, érintse meg a Kész gombot.

A képernyőzár feloldása a KNOCKcode funkcióval

A képernyőt a korábban beállított feloldási minta megadásával oldhatja fel.

1 Ha a képernyő kikapcsol, nyomja meg a be- és kikapcsolás gombot.
2 Érintse meg a képernyőt a korábban beállított Knock Code mintának megfelelően.

Képernyő bekapcsolása

A képernyő dupla érintéssel lezárható és feloldható.

Érintse meg duplán, gyorsan a központi képernyőt a képernyő feloldásához. A képernyő zárolásához érintse meg duplán bármely képernyő állapotsávját (a kamera keresőjének kivételével) vagy a Kezdőképernyő egyik üres részét.

A Képernyő bekapcsolása funkció bekapcsolása

1 A kezdőképernyőn érintse meg: **Alkalmazások gomb** > **Beállítások** > **Általános** lap > **Mozdulatok**.
2 Jelölje be a **Képernyő bekapcsolva/ki** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: A képernyő bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne takarja le a távolságérzékelőt. Ezáltal a bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a képernyőt, hogy megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolódást a zsebben vagy a táskában.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés – Az ujja egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

Érintés és tartás – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.

Elhúzás – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujja felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

Húzás vagy csúsztatás – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

Dupla érintés – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet is a kép megtekintésekor.

Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.

A képernyő forgatása – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.

A kezdőképernyő

MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

Kezdőképernyő

A kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kiindulási pontja, valamint lehetővé teszi elemek, például alkalmazásikonok, parancsikonok vagy Google widgetek (minialkalmazások) hozzáadását, hogy azonnal hozzáférhessen az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a ⌂ érintésével.

Állapotsáv
Mutatja a telefon állapotinformációit, beleértve az időt, a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.

Widget
A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások képernyőn, a Kezdőképernyőn vagy a kiterjesztett kezdőképernyőn keresztül érhetők el. A parancsikontól eltérően a widget egy képernyő-alkalmazást jelenít meg.

Alkalmazásikonok
Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.

Helyjelző
Jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.

Gyorsgomb terület
Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vászonhoz.

Kezdőlap érintőgombok
Vissza gomb, Kezdőlap gomb, Legújabb gomb

Kiterjesztett kezdőképernyő

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, hogy több hely legyen az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn.

A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

A kezdőképernyő

Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
2 Az Üzemmód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

TIPP! Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.

Elem törlése a kezdőképernyőről

- **Kezdőképernyő** > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz :

Alkalmazás hozzáadása gyorsgombként

- Az Alkalmazás menüben vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa egy alkalmazás ikonját, majd húzza a Gyorsgomb területre. Legfeljebb 6 alkalmazás adható hozzá.

Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről

- Érintse meg és tartsa a kívánt gyorsgombot, majd húzza ide: .

MEGJEGYZÉS Az **Alkalmazások** billentyű nem távolítható el.

Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn

1 Érintse meg és tartsa az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből. Ezután „ejtse” azt a képernyőre. A szerkesztés ikon megjelenik az alkalmazás jobb felső sarkában.
2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.
3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

1 Érintse meg a következőt: ▭. Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse meg a ⮌ gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

Értesítések panel

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

MEGJEGYZÉS: A kijelzőn látható ikonok régiónként vagy szolgáltatónként különbözőek lehetnek.

Az értesítések panel megnyitása

Húzza le az állapotsorról, és megnyílik az értesítések panelja.

Gyorsgomb terület

Érintsen meg minden gyorsváltó gombot a be-/kikapcsoláshoz. Tartsa nyomva a gombot a funkció beállítások menüjének eléréséhez. További gyorsváltó gombok megtekintéséhez húzza ujját balra vagy jobbra. Érintse meg az gombot a gyorsváltó gombok eltávolításához, hozzáadásához vagy újrarendezéséhez.

Érintse meg az összes értesítés törléséhez.

Értesítések

Az aktuális értesítések rövid leírással vannak felsorolva. A megtekintéshez érintse meg az egyik értesítést.

Az értesítések panel bezárásához érintse meg és húzza a fület a képernyő teteje felé.

Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén levő állapotsoron, melyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és a készülék állapotát jelzik.

A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás	Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM kártya		Csengetés elnémítva
	Nincs hálózati jel		Vibrációs üzemmód bekapcsolva
	Repülési mód bekapcsolva		Teljesen feltöltött akkumulátor
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva		Töltés alatt álló akkumulátor
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva		A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Hívás folyamatban		Adatok letöltése
	Nem fogadott hívás		Adatok feltöltése
	A Bluetooth be van kapcsolva		GPS bekapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés		Adatok szinkronizálása
	Ébresztés beállítva		Új Gmail üzenet érkezett
	Új hangposta-üzenet érkezett		Új Hangouts üzenet érkezett
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett		Válasszon beviteli módot

	Lejátszás alatt van egy szám		Médiakiszolgáló tartalommegosztás bekapcsolva
	A mobil hotspot aktív		

MEGJEGYZÉS: Az állapotsorban az ikonok helye változhat a funkció és a szolgáltatás függvényében.

Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A billentyűzet használata és szövegbevitel

Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

Érintse meg a billentyűzet beállításainak megnyitásához. Tartsa nyomva a hangbevitel üzemmód, vagy a vágólap aktiválásához.

Szóköz bevitele.

Érintse meg egy új sor létrehozásához.

Az előző karakter törlése.

Ékezetes betűk megadása

Ha a francia vagy spanyol nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei. Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.

Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

A Google fiók beállítása:

- * A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

  VAGY
- Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > válasszon egy Google alkalmazást, például a **Gmail** alkalmazást > válassza az **Új** lehetőséget egy új fiók létrehozásához.

Ha már rendelkezik Google fiókkal, érintse meg a **Létező** elemet, adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a jelet.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével, extra költségek nélkül.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

MEGJEGYZÉS: Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

1 Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi**.

2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.

3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
- A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.

4 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
- Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)

5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

Bluetooth

A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

1. Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** elemet **Be** értékre.
2. Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ekkor megjelenik az Eszköz láthatóvá tétele és az Eszközök keresése opció. Most érintse meg a **Készülékek keresése** elemet a Bluetooth hatósugarán belül található eszközök megtekintéséhez.
3. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

MEGJEGYZÉS: Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító készletek fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.

Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

1. Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.

2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

3 Keressen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

1 Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** opciót **Be** értékre.
2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt és jelölje be a képernyő tetején látható jelölőnégyzetet, hogy más készülékeken láthatóvá tegye a készüléket.

MEGJEGYZÉS: A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a > **Láthatóság időtúllépése** elemet.

3 Válassza az **Elfogad** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszközről.

A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsoron, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a http://www.android.com/tether honlapra.

A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként

1 Érintse meg: ⌂ > ⊞ > **Alkalmazások** fül > ⚙ **Beállítások > Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és hálózatok** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

2 Adja meg a jelszót, és érintse meg a **Mentés** gombot.

TIPP! Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztüli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: http://www.android.com/tether.

A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

1 Érintse meg: ⌂ > ⊞ > **Alkalmazások** fül > ⚙ **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és hálózatok** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.

- Megnyílik a **Set up Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi hotspot beállítása) párbeszédpanel.
- Megváltoztathatja a **Wi-Fi név (SSID)** hálózat elemet, azt a nevet, melyet a többi eszköz észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
- A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
- Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a **Set up Wi-Fi hotspot** (Wi-Fi hotspot beállítása) párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához kapcsolódik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Megnyit** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.

3 Érintse meg a **Mentés** gombot.

FIGYELEM! Ha a biztonsági beállítást a Megnyitás lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére. Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directed hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

A Wi-Fi Direct kikapcsolása:

1 Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi**.
2 Érintse meg: **Menü gomb** > **Wi-Fi Direct**.
3 Válassza ki a csatlakoztatni kívánt eszközt a találati listában.

Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

Zene, fényképek és videók átvitele az USB adattár használatával

1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Csúsztassa lefelé az állapotsort > érintse meg: **USB csatlakoztatás** > válassza ki az **USB kapcsolati módot**, majd válassza ki a **Média eszközt (MTP)**.

3 A számítógépén megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.

1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
2 Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
6 Indítsa a szinkronizálást.

- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb

- Ha a Windows Media Player verziója 10-nél régebbi, telepítse fel legalább a 10-es verziót.

Hívások

Híváskezdeményezés

1 A billentyűzet megnyitásához érintse meg a elemet.
2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a gombot.
3 A hívás indításához érintse meg a ikont.
4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a 0+ ikont, és tartsa rajta az ujját.

Partnerek hívása

1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a ikont.
2 A listában görgessen a felhívni kívánt partnerhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek között** ikont.
3 A listában érintse meg a felhívni kívánt partnert.

Hívás fogadása és elutasítása

A lezárt telefonra érkező hívások esetén húzza a ikont bármilyen irányba a bejövő hívás fogadásához.
Húzza a ikont bármilyen irányba a bejövő hívás elutasításához.

A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben meg kívánja változtatni a hangerőt, használja a telefon hátulján található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

Második hívás kezdeményezése

1 Az első hívás közben érintse meg a **Menü gomb** ⋮ > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A **Hívás infó** elem megérintésével vagy a névjegyek **Névjegyek** elem megérintésével történő megkeresésével és a hívni kívánt névjegy kiválasztásával megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját. A névjegyeket a **Kedvencek** vagy a **Csoportok** elemre kattintva is megkeresheti.

2 A hívás indításához érintse meg a ikont.

3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.

4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás indításához érintse meg a **Hívás összekapcsolás** gombot.

5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a gombot, és csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .

MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

A hívásnaplók megtekintése

A Kezdőképernyőn érintse meg a ikont, majd válassza ki a **Hívás infó** elemet. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

TIPP!

- Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
- Az összes rögzített elem törléséhez érintse meg a **Menü gombot** ⋮, majd az **Összes törlése** opciót.

Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

1 A Kezdőképernyőn érintse meg: .
2 Érintse meg: .
3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

Névjegyek

Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

Partner keresése

A kezdőképernyőn

1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek között** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.

Új partner hozzáadása

1 Érintse meg a ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a **Menü gombot** . Érintse meg a **Hozzáadás a Névjegyekhez** > **Új névjegy** lehetőséget.
2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
3 Érintse meg az egyik névjegy-kategóriát, és adja meg a névjegy adatait.
4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

Névjegy hozzáadása a kedvencekhez

1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag színe sárgára változik.

Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából

1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Érintse meg a **Kedvencek** fület, majd válassza ki azt a névjegyet, akinek az adatait meg kívánja tekinteni.
3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő sárga csillagot. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

Csoport létrehozása

1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a ikont.
2 Érintse meg a **Csoportok** elemet, majd a **Menü gombot** . Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

Üzenetküldés/-fogadás

Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetküldés

1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a Kezdőképernyőn a ikont, majd az opciót.

2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

MEGJEGYZÉS: A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az **Üzenet írása** mezőt.

4 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet**, **Hangulatjel beillesztése**, **Küldés ütemezése**, **Tárgy hozzáadása** vagy az **Elutasít** elemet.

TIPP! Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a ikont.

5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.

6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.

⚠ **FIGYELMEZTETÉS:**

- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

Összefűzött

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításaival azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Érintse meg az **Üzenet** ikont a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a ⋮ ikont, végül a **Beállítások** lehetőséget.

E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

E-mail fiók kezelése

Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma.

További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > > **Beállítások** > **Fiók hozzáadása**.

E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > > **Beállítások** > **Általános beállítások**.

E-mail fiók törlése:

- Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > > **Beállítások** > > **Fiók eltávolítása** > Válassza ki a törölni kívánt fiókot > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.

A fiókok mappái

Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **E-mail** > **,** majd válassza a **Mappák** lehetőséget.

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

E-mail létrehozása és küldése

Új e-mail létrehozása és küldése

1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a ikont.
2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
3 Érintse meg a mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a gombot fájlok csatolásához, ha szükséges.
4 Írja be az üzenet szövegét.
5 Érintse meg a következőt: .

TIPP! Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

Fényképezőgép és kamera

A fényképezőgéppel és kamerával képeket és videókat készíthet és azokat megoszthatja. Telefonjában egy 8 megapixeles, autofókuszos kamera van, amellyel éles fényképeket és videókat készíthet.

MEGJEGYZÉS: Fényképezés előtt ne feledje mikroszálas textillel megtisztítani a lencsevédőt. Az összetapogatott lencsevédő miatt a képek homályosak lehetnek, és a fénykoszorú hatás jelentkezhet rajtuk.

A Kamera alkalmazás megnyitása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Kamera** elemet.

VAGY

Érintse meg a **Kamera** ikont a kezdőképernyőn.

TIPP! Ha telefonján a Húzás feloldási módot állította be, akkor lezárt kijelzőnél nyomja meg a Be- és kikapcsológomb/Zárolás gombot a telefon hátulján, majd húzza a Kamera ikont felfelé a Kamera alkalmazás megnyitásához.

A kereső

❶ **Vaku** – Megérintésével a következő opciók közül választhat: **Be**, **Ki** vagy **Auto**.
❷ **Kameraváltás** – Váltás a hátlapi és az előlapi kamera között.
❸ **Mód** – Az üzemmód kiválasztására szolgál. Választható opciók: **Auto** és **Panoráma**.
❹ **Beállítások** – Érintse meg a fényképezőgép és a kamera alábbi beállításainak módosításához:
❺ **Galéria** – Megérintésével hozzáférhet galériájához.
❻ **Videófelvevő gomb** – Megérintésével elindítja a videó felvételét.
❼ **Rögzítés gomb** – Megérintésével fényképet készíthet.

Fényképek készítése

Telefonjának beépített kamerájával egyszerűen készíthet fényképeket, csak válasszon témát, irányítsa rá a lencsét és nyomja meg a gombot.

Fénykép készítéséhez:

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Kamera** elemet.
2 Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
3 A téma körüli négyzet azt jelenti, hogy a kamera fókuszált.
4 Érintse meg a gombot az exponáláshoz. A fényképet a készülék automatikusan a galériába menti.

Videófelvételek készítése

A fényképek készítése mellett telefonjának beépített kamerájával videófelvételeket készíthet, azokat megtekintheti és elküldheti másoknak.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Kamera** elemet.
2 Foglalja a keretbe a kijelzőn a témát.
3 Érintse meg a gombot videófelvétel készítéséhez.
4 A felvétel időtartama a kijelző felső részén látható.

MEGJEGYZÉS: A videófelvétel készítése közben a gombot megérintve fényképeket készíthet.

5 Érintse meg: , ha szüneteltetni kívánja a videófelvétel készítését. A megérintésével folytathatja a felvételt.

VAGY

6 A felvétel leállításához érintse meg a gombot. A videófelvételt a készülék automatikusan a galériába menti.

A fényképezőgép és kamera beállításai

Kamera üzemmódban érintse meg az egyes ikonokat a kamera alábbi beállításaihoz:

- **Vaku** : Megérintésével a következő opciók közül választhat: **Be**, **Ki** vagy **Auto**.
- **Kameraváltás** : Váltás a hátlapi és az előlapi kamera között.
- **Mód** MODE**:** Az üzemmód kiválasztására szolgál. Választható opciók: **Auto** és **Panoráma**.
  - **Automatikus:** Automatikusan készít fényképet.
  - **Panoráma:** Széles panorámaképet készít. Tartsa vízszintesen a telefont, nyomja meg a kioldógombot, majd lassan mozgassa a kamerát vízszintesen.
- Beállítások : Érintse meg a fényképezőgép és a kamera alábbi beállításainak módosításához:
  - **Képméret:** Fényképe méretének megadása. Választható opciók: **8M**, **W6M**, **5M** és **3M**. Videófelvétele méretének megadása. Választható opciók: **FHD**, **HD** és **WVGA**.
  - **Hangvezérelt fotózás:** Hangparancsokkal készíthet fényképeket. Ha bekapcsolta, fénykép készítéséhez mondja azt, hogy „Cheese”, „Smile”, „Whiskey”, „Kimchi” vagy „LG”.
  - **Időzítő:** Kamerája időzítőjének beállítása. Ez akkor ideális, ha Ön is szerepelni kíván a fényképen.
  - **Rács:** Könnyen használható, a vízszintes és függőleges irányok tartásával javítja a képek minőségét.

- **SD kártya:** A fényképek tárolási helyét határozza meg. Választási lehetőségek: **IN** és **SD**. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a készülékben van SD kártya.
- **Súgó:** Segítségével megtanulhatja, hogyan működnek a funkciók. Az ikon megérintésére rövid útmutatás jelenik meg.

Kézmozdulat pillanatfelvétele

Felvételkészítés kézmozdulattal Fénykép készítéséhez emelje addig a kezét, míg az előlapon lévő kamera érzékeli, és a kijelzőn megjelenik egy keret.

A fényképek megtekintése

A tárolt fényképek galériáját a Galériában találja. Megnézheti őket diavetítés formájában, megoszthatja az ismerőseivel, valamint törölheti és szerkesztheti őket.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Galéria** elemet.
2 Válasszon ki egy helyet, és érintse meg a képet a megtekintéshez.

A Galéria opciói

A Galéria alkalmazása tárolt fényképek és videófelvételek bemutatására szolgál, köztük a Kamera alkalmazással készítetteket, valamint az internetről és más helyekről letöltötteket.

Ha telefonján rendelkezik Google-fiókkal, akkor Picasa web albumait is megtekintheti a Galériában.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Galéria** elemet a tárolt képek megtekintéséhez.
   ▸ A további albumok megtekintéséhez lapozzon balra vagy jobbra.

2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)

3 Az albumban található képek megtekintéséhez érintse meg őket.

▸ Érintse meg ismét a fénykép csoportot az alábbi ikonok előhívásához:

- **Kamera:** Megnyitja a Kamera alkalmazást.
- **Megosztás:** A fényképet többféle módon, például az Üzenetek vagy Bluetooth alkalmazással megoszthatja.
- **Törlés:** A fénykép törlése.

- Érintse meg az album egy fényképét, majd a ⋮ elemet a következő opciókhoz: **Kép beállítása**, **Áthelyezés**, **Másolás**, **Kliptálcára másolás**, **Diavetítés**, **Forgatás balra**, **Forgatás jobbra**, **Kivág**, **Helység hozzáadása**, **Átnevezés**, **Nyomtatás** és **Részletek**.
- Az előző képernyőhöz való visszatéréshez érintse meg a **Vissza gombot** ⮌.

Képek hozzárendelése

Egy fénykép elkészítése után hozzárendelheti egy Névbejegyzéshez Fényképes azonosítóként, vagy a Kezdőképernyőhöz háttérképként.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Galéria** elemet.
2. Érintsen meg egy albumot, majd egy képet a megtekintéshez.
3. Miközben a kép látható, érintse meg a ⋮ > **Kép beállítása** elemet.
4. Válasszon egy opciót.
   - **Névjegy kép**: a fénykép hozzárendelése egy Névbejegyzéshez Fényképes azonosítóként. Érintse meg a Névjegyek egy bejegyzését, majd érintse meg az **OK** gombot a kép hozzárendeléséhez.
   - **Kezdőképernyő háttérképe**: a fénykép háttérképként beállításához vágja körül a képet, majd érintse meg az **OK** gombot a kép beállításához.
   - **Zárolt képernyő háttérképe**: a fénykép háttérképként beállításához a zárolási képernyőhöz.
   - **Háttérkép**: a fénykép háttérképként beállításához vágja körül a képet, majd érintse meg a **HÁTTÉRKÉP BEÁLLÍTÁSA** gombot a kép beállításához.

Videó opciók

A tárolt videófelvételekek galériáját a Galériában találja. Megnézheti őket a telefonon, megoszthatja az ismerőseivel, valamint törölheti és szerkesztheti őket.

1. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Galéria** elemet a tárolt videófelvételek megtekintéséhez.
   - A további albumok megtekintéséhez lapozzon balra vagy jobbra.

2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)

3 A megtekintéshez érintse meg az egyik videófelvételt. Az alábbi opciókat érheti el:

- **QSlide:** A többfeladatos munkavégzés megkönnyítésére átfedést alkalmazhat.
- **Menü:** Megérintésével a **Képarány**, **Felirat**, **Megosztás**, **Beállítások**, **Részletek** opciókat érheti el.
- **Képernyőkép:** Videófelvétel lejátszása közben képernyőképet készít.

MEGJEGYZÉS: Érintse meg a következőket: > Beállítások > Képernyőkép be.

- **Hangerő:** Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével.
- **Lezárás és feloldás:** Lezárja az érintőgombokat a véletlen érintések megelőzésére.

Videolejátszás

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Galéria** elemet a tárolt videófelvételek megtekintéséhez.
- A további albumok megtekintéséhez lapozzon balra vagy jobbra.

2 Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez. (Az albumban található fényképeket és videófelvételeket időrendi sorrendben látja.)

3 3. Lejátszáshoz érintse meg az albumban az egyik videófelvételt.
- A videófelvétel megérintésével előhívhatja a lejátszás kezelőszerveit.

MEGJEGYZÉS: Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő bal oldalán a képernyő fényerejének módosításához. Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán a hangerő beállításához. Videó lejátszása közben ujjának balról jobbra csúsztatásával (illetve visszafelé) előre- vagy visszatekerheti a felvételt.

Nagyítás és kicsinyítés

A Nagyítás és kicsinyítés lehetővé teszi az éppen játszott videó egy részének nagyítását és kicsinyítését, ha azt szeretné, hogy az adott rész nagyobb vagy kisebb legyen.

A videó megtekintése közben mutató- és hüvelykujjának közelítésével és széthúzásával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet.

MEGJEGYZÉS: Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

Galéria

A fénykép- és videoalbumok megtekintéséhez nyissa meg a **Galéria** alkalmazást.

A Galéria alkalmazás megnyitása

- A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Galéria** elemet.

Az albumok megtekintése

A **Galéria** alkalmazás a tárolt fényképek és videófelvételek bemutatására szolgál, beleértve a **Kamera** alkalmazással készítetteket, valamint az internetről és más helyekről letöltötteket.

- Érintse meg az albumokat a tartalmuk megtekintéséhez.
- Érintse meg a kívánt képet vagy videofelvételt annak megtekintéséhez.
- Érintse meg a **Menü gombot** (a képernyő jobb felső sarkában) az **Új album**, **Törlés**, **Album elrejtése/megjelenítése**, és **Beállítások** elemek megjelenítéséhez.
- Érintse meg a **Kamera ikont**, ha vissza kíván térni a Kamera alkalmazáshoz.

Album megosztása

Egy vagy több album teljes tartalmának törlésére, vagy az albumban található egyedi képek vagy videók megosztására is lehetősége van.

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Galéria** elemet.
2 Érintse meg hosszan a kívánt albumot, közben érintse meg a **Megosztás** elemet, válassza ki a képek megosztására használni kívánt alkalmazást, majd szükség szerint fejezze be a megosztást.

Műveletek fényképekkel

Használja a **Galéria** alkalmazást a **Kamera** alkalmazással készített, illetve letöltött fényképek megtekintésére.

A fényképek megtekintése és böngészése

1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások gomb** > **Galéria** elemet.
2 Nyisson meg egy albumot, és érintsen meg egy fényképet.
3 Érintse meg a **Menü gombot** (a képernyő jobb felső sarkában) a **Kép beállítása**, **Áthelyezés**, **Másolás**, **Kliptálcára másolás**, **Diavetítés**, **Forgatás balra**, **Forgatás jobbra**, **Kivág**, **Helység hozzáadása és törlése**, **Átnevezés**, **Nyomtatás** és **Részletek** elemek megjelenítéséhez.

Kamera üzemmód ikon
Érintse meg a kamera üzemmódba kapcsoláshoz.

Galéria ikon
Megérintésével visszalép a galériába.

Szerkesztés ikon
Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.

Megosztás ikon
Érintse meg a fényképnek a kiválasztott módon történő megosztásához.

Törlés ikon
Megérintésével törölheti a fényképet.

Húzza az ujját vízszintesen az aktuális album fényképei közötti lapozáshoz.

Húzza itt az album képei közötti gyors lapozáshoz, majd érintse meg a fényképet, amelyet meg kíván tekinteni.

Videófelvétel megosztása

1 Nyisson meg egy albumot a tartalmának megtekintéséhez, majd érintse meg a **Megosztás** ikont a Galéria képernyő tetején.

2 Jelölje be a megosztani kívánt videófelvételeket, érintse meg a képernyő alján a **Megosztás** elemet, válassza ki a fájlok megosztásának módját, majd végezze el a szükség szerinti műveleteket.

Videófelvétel törlése

1 Nyisson meg egy albumot a tartalmának megtekintéséhez, majd érintse meg a **Törlés** ikont a Galéria képernyő tetején.
2 Jelölje be a törölni kívánt videófelvételeket, érintse meg a képernyő alján a **Törlés** gombot, majd az Igen gomb megérintésével hagyja jóvá.

QSlide videófelvételek lejátszása során

Videófelvételeket lejátszhat a QSlide ablakban is, így a videó lejátszása alatt más alkalmazásokat is használhat.

1 Nyissa meg a **Galéria** alkalmazást és indítsa el a videófelvétel lejátszását.
2 Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a **QSlide** ikont a QSlide funkció aktiválásához, hogy a videót a QSlide ablakban játssza le.
3 A QSlide ablak bezárásához érintse meg az ablak jobb felső sarkában a elemet a címsoron.

QuickMemo+

A **QuickMemo+** funkciót használva jegyzeteket és képernyőfelvételeket készíthet. Készítse el képernyőfelvételeit, húzza be őket, majd a QuickMemo+ funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

VAGY

1 (Lezárt kijelző mellett) Tartsa nyomva a Hangerő fel gombot.

VAGY

Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a ikont.

2 Válassza ki a kívánt menüopciót a **Toll típus**, **Colour** (Szín), **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.

3 Érintse meg a lehetőséget a Szerkeszt menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A QuickMemo+ bezárásához érintse meg a gombot.

MEGJEGYZÉS: A QuickMemo+ funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

A QuickMemo+ lehetőségeinek használata

A QuickMemo+ használatakor a szerkesztőeszközöket is könnyedén használhatja.

	Visszavonás vagy Megismétlés.
	Használja az összetett elgondolás funkciót.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a **Galéria** vagy **QuickMemo+** helyre.
	Opció: Válasszon a **Megoszt** és a **Papírstílus** opciók közül.

Az elmentett QuickMemo+ megtekintése

Érintse meg a **QuickMemo+/Galéria** elemet, majd válassza ki a QuickMemo+ albumot.

QSlide

Bármelyik képernyőről előhívható a naptár, és még sok minden más, egy ablak formájában.

1		Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez.
2		Érintse meg az áttetszőség beállításához.
3		Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez.
4		Érintse meg a méret beállításához.

1 Érintse meg és húzza le az állapotsort > érintse meg a Qslide alkalmazást, vagy a QSlide funkciót támogató alkalmazások használata közben érintse meg a gombot. A funkció egy kis ablak formájában folyamatosan látható a képernyőn.

2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve .

MEGJEGYZÉS: A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

Intelligens billentyűzet

Az Intelligens billentyűzet funkció felismeri beviteli szokásait, és gyorsan, hiba nélkül megadja a szükséges szavakat.

Kurzor mozgatása a szóközzel

Tartsa nyomva a szóközt, majd ujját jobbra/balra mozgatva mozgathatja a kurzort.

A javasolt szó bevitele kézmozdulatok segítségével

Írjon be szöveget billentyűzettel, és megjelennek a javasolt szavak. Pöccintsen felfelé a bal oldalon a bal oldali javaslat kiválasztásához. Pöccintsen felfelé a jobb oldalon a jobb oldali javaslat kiválasztásához.

LG SmartWorld

Az LG SmartWorld izgalmas tartalmak – betűtípusok, témák, játékok, alkalmazások – széles választékát kínálja az Ön számára.

Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

1 Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > érintse meg a ikont az **LG SmartWorld** eléréséhez.
2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
3 Töltse le a kívánt tartalmat.

* A mobilhálózat használata esetén a szolgáltatója az előfizetésének megfelelően díjat számlázhat fel az adatforgalomért.
* Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható a ikon?

1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld (www.lgworld.com) oldalt, és válassza ki az országot.
2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a ikon megérintésével.

Speciális előnyök kizárólag az LG SmartWorld szolgáltatásban

1 Alakítsa okostelefonját a saját stílusának megfelelően. Alkalmazza továbbá az LG SmartWorld szolgáltatás által biztosított kezdőlaptémákat, illetve a billentyűzettémákat és betűtípusokat. (Ez a szolgáltatás azonban készülékspecifikus. Kérjük, ellenőrizze az LG SmartWorld weboldalán, hogy az adott téma alkalmazható-e vagy sem.)
2 Élvezze az LG SmartWorld speciális szolgáltatásait, használja ki állandó akcióinkat.

Multimédia

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg a > > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.

Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Médiaszinkronizálás (MTP) lehetőséggel.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.

Zene átvitele a Média szinkronizálás (MTP) lehetőséggel

1. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
2. Válassza ki a **Média szinkronizálás (MTP)** lehetőséget. Telefonja mint egy másik meghajtó fog megjelenni a számítógépen. A megtekintéshez kattintson a meghajtóra. Másolja át a fájlokat a számítógépről a meghajtó mappába.
3. Ha befejezte a fájlok átvitelét, húzza le az állapotsávot, és érintse meg az **USB csatlakoztatás** > **Telefon töltése** elemet. Most már biztonságosan eltávolíthatja az eszközt.

Zeneszám lejátszása

1. Érintse meg a > > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.
2. Érintse meg a **Számok** opciót.
3. Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

⏸	Megérintésével szüneteltetheti a lejátszást.
▶	Érintse meg a lejátszás folytatásához.

	Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugrásához. Érintse meg és tartsa nyomva az előretekeréshez.
	Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy kevert sorrendű lejátszás előző számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
	Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével.
	Érintse meg a hangeffektek beállításához.
	Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
	Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez.
	Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.
	Érintse meg az ismétlési módok közti váltáshoz: összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása.

Nyomja meg a készülék hátulján található hangerőnövelő és hangerőcsökkentő gombot a hangerő zenehallgatás közben történő beállításához.
Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátszás**, **Lejátszási listához ad**, **Töröl**, **Megoszt**, **Beállítás csengőhangként**, **Részletek** és **Keresés**.

MEGJEGYZÉS:
- A készülékszoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok szerzői joga nemzetközi egyezmények és állami szerzői jogvédelemi törvények szabályozása alatt állhat.

Ezért elképzelhető, hogy a zene reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Bizonyos országokban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyagok magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

Az ébresztés beállítása

1 Érintse meg a > > **Alkalmazások** fül > **Óra** > elemet.
2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Rezgés**, **Ébresztés hangja, Ébresztés hangereje, Auto App starter (Automatikus alkalmazásindító), Puzzle lezárás** és **Jegyzet**. Érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg a **Menü gombot** , és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

A számológép használata

1 Érintse meg a > > **Alkalmazások** fül > **Számológép** elemet.
2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, –, x vagy ÷), majd az = jelet.
4 Összetettebb számításokhoz húzza balra, majd válasszon a sin, cos, tan, log stb. lehetőségek közül.
5 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg a ikont.

Új esemény felvétele a naptárba

1 Érintse meg a > > **Alkalmazások** fül > **Naptár** elemet.
2 A képernyőn a Naptár különböző nézettípusait (Nap, Hét, Hónap, Év, Napirend) tekintheti meg.
3 Érintse meg a dátumot, amikorra eseményt kíván megadni, és érintse meg a jelet.

4 Érintse meg az **Esemény neve** opciót, majd írja be az esemény nevét.
5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
6 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
7 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt elmentse a naptárba.

Hangrögzítő

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

Hangfelvétel készítése

1 Érintse meg: > > **Hangrögzítő**.
2 A felvétel indításához érintse meg a ● gombot.
3 Érintse meg a ■ gombot a felvétel befejezéséhez.
4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a ▶ gombot.

MEGJEGYZÉS: Az album megnyitásához érintse meg a ☰ ikont. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

Hangfelvétel küldése

1 A felvétel befejezése után a gomb megérintésével elküldheti a hangfájlt.
2 Választható opciók: **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Üzenet** és **QuickMemo+**. A **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Üzenetek** és **QuickMemo+** és lehetőséget kiválasztva csatolhatja a hangfelvételt az üzenethez. Ezután a szokásos módon megírhatja és elküldheti az üzenetet.

Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

Az MS Exchange szinkronizálása

1 A kezdőképernyőn érintse meg a > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet.
2 Érintse meg a következőket: **Általános** fül > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása**.
3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

MEGJEGYZÉS: Az MS Exchange támogatottsága az e-mail kiszolgálótól függ.

Google+

Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Google+.**

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Hangkeresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

1 Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Hangkeresés**.

2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.

- Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Az internet

Internet

Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Internet**.

Az internetes állapotsáv használata

A megnyitásához érintse meg ujjával és csúsztassa felfelé.

	Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.
	Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra ugrással ellentétes művelet.
	Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
	Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához.
	Érintse meg a gombot a könyvjelzők eléréséhez.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **Ugrás** elemet.

Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg: 1 → +

Másik oldal megnyitásához érintse meg: 2, görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Keresés az interneten hang alapján

Érintse meg a címmezőt, érintse meg a jelet, mondja ki a kulcsszót, majd válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a funkció régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel való megjelöléséhez érintse meg: ⋮ > **Mentés könyvjelzőként** > **OK**.

Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a jelet, és válasszon.

Előzmények

Érintse meg az > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából. Az összes előzmény törléséhez érintse meg a → **Igen** elemet.

Felugró böngésző használata

Ezzel a funkcióval kacsolódhat az internethez úgy, hogy az aktuális alkalmazást nem kell bezárnia.

Tartalom, például névjegy vagy webcímeket tartalmazó jegyzetek megtekintésekor válassza ki a webcímet, majd érintse meg a Felugró böngésző elemet a felugró böngésző megnyitásához. Érintéssel és húzással mozgassa át a böngészőt egy másik helyre.

Ha teljes képernyőn kívánja megjeleníteni a böngészőt, érintse meg a jelet.

A böngésző bezárásához érintse meg a jelet.

Az internet

Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg a > > **Alkalmazások** fül > **Chrome** elemet.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy az alkalmazás régiónként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címmezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg: → **Új lap**.

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

Szinkronizálás más eszközökkel

Szinkronizálja a nyitott lapokat és könyvjelzőket a Chrome böngészővel más eszközökön való használatra akkor, amikor azonos Google fiókkal van bejelentkezve.

Más eszközökön nyitott oldalak megtekintéséhez érintse meg: **Menü gomb** → **Egyéb eszközök**.

Válassza ki a megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők hozzáadásához érintse meg a jelet.

Beállítások

Ez a fejezet áttekintést nyújt a telefon Rendszerbeállítások menüiben megtalálható és módosítható elemeiről. **A Beállítások menü megnyitásához:**

Érintse meg: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások**.

- vagy -

Érintse meg a elemet, majd tartsa nyomva a > **Rendszerbeállítások** lehetőséget.

Hálózatok

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: > > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi** > > **Speciális Wi-Fi** > **MAC cím**.

< Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

< Mobil adatkapcsolat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

< Hívás >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátirányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

Hangposta – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

Fix hívószám opció – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

Előugró értesítés bejövő hanghívás esetén – Bejövő hívás esetén megjelenít egy előugró értesítést, ha épp egy alkalmazást használ.

Hívás elutasítás – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a következő lehetőségek közül: Hívás elutasítás üzemmód vagy Következő hívások elutasítása.

Elutasítás üzenettel – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania.

Adatvédelem – Bejövő hívásnál elrejti a hívó fél nevét és telefonszámát.

Hívásátirányítás – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térerő.

Automatikus válasz – Állítsa be, hogy egy csatlakoztatott kihangosítós készülék mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást. Válasszon a Letilt, 1 másodperc, 3 másodperc és 5 másodperc lehetőségek közül.

Csatlakozás jelzése rezgéssel – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

Ismeretlen számok mentése – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

Hívás megszakítása bekapcsológombbal – Megszakíthatja a kapcsolatot.

Híváskorlátozás – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

Hívásidőtartam – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó hívás, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.

További beállítások – A következő beállításokat módosíthatja:

Hívó szám: Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

Hívásvárakoztatás: Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

< Megosztás és csatlakoztatás >

LG PC Suite – A multimédia tartalmak és alkalmazások könnyed kezelése érdekében csatlakoztassa az LG PC Suite alkalmazást a készülékével.

< Internetmegosztás és hálózatok >

Internetmegosztás USB-n keresztül – Az internetkapcsolat számítógéppel történő megosztása érdekében csatlakoztassa az USB-kábelt.

Wi-Fi hotspot – A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát. További információkért lásd **„A telefon adatkapcsolatának megosztása”** című fejezetet.

Bluetooth megosztás – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

Súgó – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás funkciókra vonatkozó információkat.

Repülési mód – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

VPN – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

Mobilhálózatok – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

MEGJEGYZÉS: Adattárolás előtt állítson be képernyőzáró PIN-kódot vagy jelszót.

Hang

Hangprofil – Válassza ki a hangot a Hang, Csak rezgés vagy Néma opciók közül.

Hangerő – A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

Csendes mód – A Csendes mód beállítása. A kapcsoló megérintésével lehet ki- és bekapcsolni. A Csendes mód beállítható úgy, hogy automatikusan bekapcsoljon, illetve megadhatók kivételek is.

Hangprofil – Válassza ki a hangot a Hang vagy a Csak rezgés lehetőségek közül.

Idő megadása – Válasszon a Mindig bekapcsolva vagy az ütemező lehetőségek közül. Az ütemező megérintése esetén beállíthatja azokat a napokat és időpontokat, amikor a telefon automatikusan Néma üzemmódra kapcsol.

Riasztások blokkolása – Az opció bejelölésével engedélyezheti, hogy a képernyő ne kapcsoljon be és a hangjelzés ne szólaljon meg.

Bejövő hívások blokkolása – Az opció bejelölésével engedélyezheti vagy blokkolhatja bizonyos névjegyek esetén a bejövő hívásokat.

Bejövő hívás beállítása

Automatikus válaszküldés a blokkolt hívásoknak – Beállíthatja, milyen automatikus választ szeretne adni az elnémított hívásokra.

Ismételt hívások engedélyezése – Az opció bejelölésével engedélyezheti a három percen belül megismételt hívások fogadását.

Engedélyezett névjegyek listája – Megadhatja, hogy kik számára teszi lehetővé, hogy felhívják Önt.

Súgó – Megjeleníti a Néma üzemmód beállításának információit.

Csengőhang – A hívások csengőhangjának beállítása. Csengőhangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a + gombot a képernyő jobb felső sarkában.

Értesítési hang – Az értesítési hang beállítása. Értesítési hangot a képernyő jobb felső sarkában található + gomb megérintésével is hozzáadhat.

Csengőhang rezgéssel – Jelölje be, ha bejövő híváskor a csengőhang mellé telefonrezgést is szeretne.

Rezgés típusa – A rezgés típusának beállítása a hívásoknál. Új rezgéstípus létrehozásához érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található + gombot.

Érintésre rezeg – Az opció kiválasztásával engedélyezheti, hogy a Kezdőlap gombok vagy az egyéb felhasználói felületen végzett interakciók során a telefon rezegjen-e vagy sem.

Hangeffektusok – Az elem megérintésével a tárcsázó felület érintési hangjelzéseit, az érintési hangjelzéseket és a képernyőzárolási hangokat állíthatja be.

Tárcsázó felület érintéshangjelzései – Az opció bejelölésével a készülék hangokat játszik le a számok tárcsázásakor.

Érintési hangok – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő valamely elemének kiválasztásakor.

Képernyőzárolási hang – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő zárolásakor és feloldásakor.

Üzenet/hangos hívásértesítés – Érintse meg az **Üzenet/hangos hívásértesítés** gombot a funkció be- és kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban a készülék automatikus hangértesítést ad bejövő híváskor és üzenetkor.

Kijelző

< KEZDŐLAP ÉS ZÁRÓLÁS >

Kezdőképernyő

Válassza ki a Kezdőlap – Kezdőképernyő **beállítása** vagy **EasyHome** elemet az alapértelmezett kezdőképernyőnek.

Téma – Az eszköz képernyőtémájának beállítása. Ezt az **LG SmartWorld** szolgáltatásból töltheti le.

Háttérkép – A kezdőképernyőn használandó háttérkép beállítása. Válassza ki a következő helyek valamelyikéből: **Galéria**, **Mozgó háttérképek**, **Fényképek** vagy **Háttérkép galéria**.

Kijelző effekt – A képernyők váltására szolgáló ujjmozdulat effektjének beállítása. Válasszon a következő opciók közül: **Dominó**, **Szellő**, **Harmonika**, **Panoráma**, **Körhinta**, **Réteg** vagy **Csúszda**.

A kezdőképernyő körbelapozásának engedélyezése – Az opció bejelölésével lehetővé teszi a kezdőképernyő folyamatos görgetését (visszaugrás az első oldalra az utolsó oldal után).

Kezdőlap mentés és helyreállítás – A kezdőlap alkalmazás elrendezésének és a hátterének biztonsági mentését és helyreállítását állíthatja be.

Súgó – A kezdőképernyő elemeivel és funkcióval kapcsolatos információkat jelenít meg.

Képernyőzár

Válassza ki a képernyőzárat – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Beállítás: **Semmi**, **Húzza**, **Arcfelismerő zárkioldó**, **Knock Code**, **Feloldási minta**, **PIN** vagy **Jelszó**.

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

Háttérkép – A képernyőzár háttérképének beállítása. Válassza ki a **Galériából** vagy a **Háttérkép galériából**.

Nem fogadott hívások és új üzenetek – Az opció bejelölésével engedélyezheti, hogy a nem fogadott hívások és az új üzenetek értesítései a Zárolt képernyőn is megjelenjenek.

Parancsikon – Lehetővé teszi a parancsikonok megváltoztatását a **Húzza** képernyőzáron.

Elveszett telefon tulajdonosának elérhetősége – Jelölje be, ha szeretné megjeleníteni a lezárt képernyőn a készülék tulajdonosának nevét. Érintse meg a ⚙ gombot a tulajdonosi infóként megjelenítendő szöveg megadásához.

Időzítő zár – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó tétlenség után zárolja magát automatikusan.

A bekapcsoló gomb azonnal lezár – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Lezárás gomb megnyomására. Ez a beállítás felülbírálja a Biztonság zár időzítő beállítást.

Kezdőlap érintőgombok

Az összes képernyő alján megjelenő érintőgombok beállítása. Beállíthatja, hogy mely gombok jelenjenek meg, hogy hol jelenjenek meg a sávon, és hogy hogy nézzenek ki. Kiválaszthatja a gombokat és azok sorrendjét, a témát és a hátteret.

< BETŰTÍPUS >

Betűtípus – A telefon által használt betűtípus beállítása.

Betűméret – A telefon által használt betűméret beállítása.

< TOVÁBBI KÉPERNYŐBEÁLLÍTÁSOK >

Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátor kímélése érdekében használja a lehető legalacsonyabb fényerőt, amelynél még megfelelően látja a képernyőt.

Képernyő auto fordítása – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, amikor elforgatja a telefont (álló helyzet/fekvő helyzet).

Képernyő idő – Annak beállítása, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.

< SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK >

Képernyő-kikapcsoló effektus – A képernyő-kikapcsolási effektus beállítása. Választási lehetőségek: Halványít, Fekete lyuk és Retro TV.

Álmodozás – Érintse meg az Álmodozás gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban megjelenik a képernyővédő, ha a telefon készenléti módban van a dokkolón és/vagy a töltőn. Válasszon az Óra vagy a Google fényképek opciók közül.

Általánosságok

< Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

Nyelv – A készüléken használt nyelv beállítása.

Alapértelmezett – A szövegbevitelre használt alapértelmezett képernyős billentyűzet beállítása.

LG billentyűzet – Jelölje be az LG billentyűzetnek az adatbevitelhez történő kiválasztására. Érintse meg a Beállítások ikont a következő beállítások megváltoztatásához:

Beviteli nyelv és billentyűzet-elrendezés – A billentyűzet nyelvének és a karaktereknek a beállítása.

Billentyűzet-magasság és elrendezés – Beállíthatja a billentyűzet magasságát és elrendezését, egyszerűbbé téve így a billentyűzet használatát.

Bevitel rajzolással – Jelölje be a szavak betűk összekötésével történő beviteléhez.

Szójavaslatok megjelenítése – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy megjelenjenek a lehetséges szójavaslatok.

Automatikus javítás – Választható opciók: **Ki**, **Enyhe**, **Mérsékelt** és **Agresszív**.

Szójavaslatok frissítése – A szójavaslatok frissítése. A funkció használatához el kell fogadnia a vonatkozó felhasználási feltételeket.

További beállítások – További beállítások konfigurálása, így például: Rezgés a gomb megnyomásakor, Hang a gomb megnyomásakor, Gombnyomásra előugró, Nagybetű-használat, Automatikus-írásjelezés, Helyesírás-ellenőrző, Személyre szabott adatok, Többnyelvű javaslat, Szójavaslat-előzmények törlése és Személyes szótár.

Súgó – További információk megjelenítéséhez érintse meg a Súgó gombot.

Google hangbeírás – Jelölje be a Google hangbeírás által történő adatbevitelhez. A Google hangbeírás beállításainak módosításához érintse meg a Beállítások ikont.

Beviteli nyelv kiválasztása – A Google hangbeírás által támogatott nyelvek beállítása.

Sértő szavak letiltása – Jelölje be a felismerhetően sértő szöveg elrejtéséhez.

Offline hangfelismerés – Lehetővé teszi a hangbevitel offline használatát.

Hangkeresés – A hangkeresési lehetőségek beállítása.

Nyelv – A hanggal végzett Google keresés beállítása.

Beszéd – Beállíthatja, hogy mikor legyen beszéd. A következő lehetőségek közül választhat: Mindig, Csak informatív esetben vagy Csak kihangosítás esetén. Amennyiben azt szeretné, hogy a beszéd funkció csak abban az esetben legyen bekapcsolva, amikor a headset csatlakoztatva van a telefonhoz, válassza a Csak kihangosítás esetén lehetőséget.

Sértő szavak letiltása – Jelölje be a sértő hangeredmények elrejtéséhez.

Offline beszédfelismerés – Egy vagy több további nyelvet állíthat be a hangfelismeréshez arra az esetre, ha nem rendelkezne hálózati kapcsolattal.

Bluetooth fejhallgató – Jelölje be, ha hangot szeretne rögzíteni a csatlakoztatott Bluetooth headset segítségével.

Szöveg beszéddé alakítása – Beállíthatja a preferált beszédmotort és a beszédsebességet (a beállítást a nagyon lassú és nagyon gyors lehetőségek között módosíthatja). A beszédszintetizátor rövid bemutatóját is lejátssza.

Mutató sebessége – A csúszkán lévő mutató sebességének beállítása.

< Hely >

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, telefonja a GPS, a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét.

Mód – Válassza ki a Hely mód beállítását: **Nagy pontosság, Akkumulátor kímélése** és **Csak eszközérzékelők**.

Google Play szolgáltatások – Az elem megérintésével megtekintheti a **Google Play szolgáltatás** alkalmazás információit.

HELYMEGHATÁROZÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Kamera – Az opció bejelölésével a fényképekhez és videókhoz hozzáadhatja azok készítési helyét.

Google tartózkodási hely jelentése – Tetszés szerint be- illetve kikapcsolhatja a **Google tartózkodási hely jelentése** opciókat. További információért érintse meg: ⋮ > **Súgó.**

< Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

< Hozzáférés >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Hozzáférés** beállítások opciót.

MEGJEGYZÉS: Kiválasztásához további beépülő modulokra van szükség.

< Egykezes művelet >

Számbillentyűzet – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a számbillentyűzetet áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

LG billentyűzet – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a billentyűzetet áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

Képernyőzár – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a PIN képernyőzárat áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

Súgó – Megjeleníti az egykezes használattal kapcsolatos tudnivalókat.

< Gyorsbillentyű >

Gyorsan elérheti az alkalmazásokat kikapcsolt kijelzőnél a Hangerő gombok nyomva tartásával. Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a Gyorsbillentyű gombot a **be-** és **kikapcsoláshoz**.

< Biztonság >

Telefon titkosítása – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

SD-kártya titkosítása – Lehetővé teszi az SD-kártya titkosítását, így az azon tárolt adatok más készülékekről nem lesznek elérhetőek.

SIM kártyazár beállítások – Micro-USIM kártyazár beállítása, illetve a Micro-USIM kártya PIN-kódjának megváltoztatása.

Bevitelkor látható jelszó – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

Eszközkezelők – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

Ismeretlen források – a nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

Alkalmazások ellenőrzése – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

Értesítések elérése – Jelölje be, ha engedélyezni kívánja az értesítések megjelenítését Képernyőzárral.

Tárhelytípus – Megjeleníti a tárhely típusát.

Megbízható hitelesítő adatok – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

Telepítés a tárolóból – A titkosított tanúsítványok telepítése.

Hitelesítő adatok törlése – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

< Vendég üzemmód >

A személyes adatok védelme vagy bizonyos alkalmazások gyermekekre való korlátozása érdekében használhatja a Vendég üzemmódot.

Amikor másoknak kölcsönadja telefonját, korlátozhatja a megjelenő alkalmazásokat. Állítsa be előre a Vendég üzemmódot, és szabja testre a beállításokat.

< Jelzések >

Képernyő bekapcsolva/Ki – Jelölje be, ha szeretné engedélyezni a Képernyő bekapcsolása funkciót a képernyő be- és kikapcsolásához. A bekapcsoláshoz koppintson egymás után kétszer a képernyő közepére. A képernyő kikapcsolásához koppintson kétszer az állapotsorra, a kezdőképernyő egy üres részére vagy a képernyőzárra. A hatékony működéshez a Képernyő bekapcsolása funkció használata közben ne mozgassa a telefont.

Bejövő hívások elnémítása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával elnémíthatja a bejövő hívásokat.

Szundi vagy riasztás leállítása – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával bekapcsolhatja a szundit, vagy leállíthatja az ébresztőt.

Videó szüneteltetése – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával szüneteltetheti az épp lejátszott videót.

Súgó – Megnyitja a súgót, amely a készülék Jelzések funkcióinak használatát ismerteti.

Mozgásérzékelő kalibrálása – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

< QuickCircle ablak >

Kapcsolja be, hogy az olyan szolgáltatások, mint a zene, az időjárás vagy az óra kis nézetben is elérhetőek legyenek, amikor a QuickCircle ablakát használja.

< Dátum és idő >

A **Dátum és idő** beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

< Memória >

BELSŐ MEMÓRIA – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

< Akkumulátor >

AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett. Érintse meg az Akkumulátor töltöttsége ikont az Akkumulátor használata képernyő megjelenítéséhez, ahol megtekintheti az akkumulátor használati szintjét és az akkumulátorhasználat részleteit. Itt megnézheti, hogy mely komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort. A részletes információk megjelenítéséhez érintse meg valamelyik bejegyzést.

Akkumulátor százalék – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Érintse meg az Energiatakarékosság gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Az Energiatakarékosság funkciónál a következő beállítások elvégzésére van mód:

Energiatakarékos üzemmód bekapcsolása – Beállíthatja, hogy az Energiatakarékosság funkció hány százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan. Választási lehetőségek: Azonnal, 10% akkumulátoron, 20% akkumulátoron, 30% akkumulátoron, 50% akkumulátoron.

AKKUMULÁTOR KÍMÉLŐ ELEMEK

Automatikus szinkronizálás – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az Energiatakarékosság funkció bekapcsolásakor az Automatikus szinkronizálás kikapcsol.

Wi-Fi – Ha bejelöli ezt az opciót, és az Energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, akkor ha nincs adatforgalom, a Wi-Fi kikapcsol.

Bluetooth – Ha bejelöli ezt az opciót, és az Energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, akkor ha nincs Bluetooth-kapcsolat, a Bluetooth kikapcsol.

Rezgés érintésre – Ha bejelöli ezt az opciót, és az Energiatakarékosság funkció be van kapcsolva, akkor az érintés-visszajelzés funkció kikapcsol.

Fényerő – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor beállíthatja, hogy bekapcsolt Energiatakarékosság funkció mellett mekkora legyen a kijelző fényereje. Érintse meg a gombot a beállítás megváltoztatásához.

Képernyő idő – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor beállíthatja, hogy bekapcsolt Energiatakarékosság funkció mellett milyen hosszú legyen a képernyő idő. Érintse meg a Beállítások ikont a beállítás megváltoztatásához.

Súgó – Az energiatakarékossági elemekkel kapcsolatos információk megjelenítése.

< Intelligens törlés >

Megjeleníti, hogy mennyi hely van használatban, és mennyi szabad hely van a telefonon. Az értesítési intervallum és készenléti időperiódus beállításához érintse meg a képernyő jobb felső sarkában található (...) ikont.

< Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

< Alapértelmezett üzenet alkalmazás >

Állítsa be az **Üzenetek** vagy a **Hangouts** alkalmazást alapértelmezett alkalmazásként.

< Biztonsági mentés és törlés >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

Biztonsági mentés az adatokról – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

Felhasználó fiók biztonsági mentése – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

Auto visszaállítás – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

LG Biztonsági mentés – A készüléken lévő összes adatot lementi, így azokat adatveszteség vagy a készülék cseréje esetén vissza lehet állítani.

Gyári adatok visszaállítása – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

< Nyomtatás >

Nyomtatás felhőbe – Érintse meg a nyomtatók kereséséhez. Érintse meg a Nyomtatás felhőbe gombot a képernyő jobb felső sarkában a **be-** és **kikapcsoláshoz**.

< A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- Készülék adatainak biztonsági mentése és visszaállítása.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

MEGJEGYZÉS: Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

1. Látogasson el a www.lg.com oldalra, és válassza ki kívánt országot.
2. Lépjen a **Támogatás** > **MOBIL TÁMOGATÁS** > **LG mobiltelefon** menüponthoz, és **válassza ki a modellt**, vagy menjen a **Támogatás** > **Mobil** elemre, és válassza ki a modellt.
3. Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó
Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

1. Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
2. Csúsztassa lefelé az állapotsort > érintse meg: **USB csatlakoztatás** > válassza ki az **USB kapcsolati módot**, majd válassza ki a **Média eszközt (MTP)**.
3. Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
4. A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
5. A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

MEGJEGYZÉS: A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

1 Importálja a névjegyeket egy .CSV fájlként a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
3 A főmenüben válassza ki a **Telefon** > **Névjegyek importálása/exportálása** > **Exportálás** a telefonra elemet.
4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az exportálandó fájlt.
5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
6 Válassza ki a Windows Intézőbe exportálandó névjegyfájlt, majd kattintson a Megnyit opcióra.
7 Kattintson az **Exportálás** elemre.
8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készülékén lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.
9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
10 Kattintson az **OK** lehetőségre.

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a http://www.lg.com/common/index.jsp → honlapot, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS: Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés műholdon keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra műholdon keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefon szoftverének verzióját: **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Frissítési központ** > **Szoftverfrissítés** > **Frissítés ellenőrzése**.

MEGJEGYZÉS: A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjaival kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

MEGJEGYZÉS: A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régiónként és országonként változhat.

A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalán: www.lg.com.
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országonként, régiónként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésre gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a regisztráció módosításából, a regisztrációs beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer testreszabásának bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való eltávolítása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetők el, pl.üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülés érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a http://opensource.lge.com/ honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

Utazó adapter

Sztereó fejhallgató

Rövid használati útmutató

Adatkábel

Akkumulátor

MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Micro-USIM kártya hibája	Nincs Micro-USIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a Micro-USIM kártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a Micro-USIM kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki Micro-USIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevitellel meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új Micro-USIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Bluetooth Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
Bluetooth Bluetooth Fejhallgató	Ha a Bluetooth fejhallgató csatlakoztatva van, hallgathatok zenét a 3,5 mm-es vezetékkel felszerelt fejhallgatón?	Ha Bluetooth fejhallgatót csatlakoztatott, minden rendszerhang lejátszása a fejhallgatón keresztül történik. Ennek következtében nem hallgathat zenét vezetékes fejhallgatón keresztül.
Adatok Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
Adatok Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
Adatok Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a **Menü** ⋮ gombot, és válassza a **Mappák** elemet a mappa kijelöléséhez.

Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Google™ szolgáltatás Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
Google™ szolgáltatás Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
Telefon funkció E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.
Telefon funkció Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
Telefon funkció Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan módosíthatom?	Csak az aznap érkezett üzenetek kézbesítési ideje látható.
Telefon funkció Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
Telefon funkció Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Telefon** ikont . 2. Tárcsázza a számot, majd érintse meg a **Menü gombot** . 3. Érintse meg a **" ',' beillesztése"** vagy a **';' hozzáadása** elemet.
Telefon funkció Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gombot** ⋮. 2. Érintse meg: **Rendszerbeállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyőzár**. 3. Érintse meg: **Válassza ki a képernyőzárat** > **Feloldási minta**. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról. 4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez. A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések. Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Feloldás Feloldási minta	Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?	Ha elfelejtette a mintát: Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, durva visszaállítást kell végrehajtania. Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtsen el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.
Telefon funkció Memória	Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?	Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Nyelvtámogatás	Megváltoztatható a nyelv?	A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gombot** ⋮ majd érintse meg a **Rendszerbeállítások** elemet. 2. Érintse meg: **Általános** fül > **Nyelv és bevitel** > **Nyelv**. 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.
Telefon funkció VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáférésének konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.
Telefon funkció A képernyő időtúllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gombot** ⋮. 2. Érintse meg: **Rendszerbeállítások** > **Kijelző** fül. 3. Érintse meg: **Képernyő idő**. 4. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
Telefon funkció Kezdőképernyő	Törölhetők-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg, és tartsa ujját az ikonon, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő felső részének közepén. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.
Telefon funkció Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	1. A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü gombot** ⋮. 2. Érintse meg: **Rendszerbeállítások** > **Általános** fül > **Alkalmazások** > **LETÖLTVE**. 3. Érintse meg az alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** gombot.
Telefon funkció Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül a attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
Telefon funkció Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. A zenefájl csengőhangként való mentését követően az használható az ébresztőhangként is. 1. Érintse meg, és tartsa ujjait az egyik könyvtárlistában lévő dalon. Megnyílik egy menü, érintse meg: **Beállítás csengőhangként** > **Telefon csengőhang** vagy **Partner csengőhangja**. 2. Az ébresztőóra beállítási képernyőjén válassza ki a dalt csengőhangként.
Telefon funkció Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
Telefon funkció Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon csengése le van némítva vagy rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
Helyreállítás Durva visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a durva visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

HRVATSKI

Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje 5

Važna obavijest.....14

Osnovne informacije o telefonu 20
Pregled telefona 20
Umetanje SIM kartice i baterije 22
Punjenje telefona.....24
Korištenje memorijske kartice.....25
Zaključavanje i otključavanje zaslona.....26
Kucanje.....27
Uključite zaslon.....28

Vaš početni zaslon.....29
Savjeti o dodirnom zaslonu 29
Početni zaslon 30
Prošireni početni zaslon 30
Prilagođavanje početnog zaslona 31
Povratak na nedavno korištene aplikacije.....32
Prozor s obavijestima.....32
Otvaranje prozora s obavijestima.....33
Ikone indikatora na statusnoj traci.....33
Zaslonska tipkovnica 35
Unos slova s dijakritičkim znakovima.....35

Postavljanje Google računa.....36

Povezivanje s mrežom i uređajima 37
Wi-Fi 37
Povezivanje s Wi-Fi mrežama 37
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom 37
Bluetooth.....38
Dijeljenje podatkovne veze telefona 39
Wi-Fi Direct 41
Veze s računalom putem USB kabela.....41

Pozivi.....43
Upućivanje poziva.....43
Pozivanje kontakata iz imenika 43
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....43
Podešavanje glasnoće tijekom razgovora 43
Upućivanje drugog poziva.....44
Pregled popisa poziva.....44
Postavke poziva.....45

Kontakti.....46
Traženje kontakta 46
Dodavanje novog kontakta.....46
Favoriti 46
Stvaranje grupe 47

Poruke.....48
Slanje poruke 48
Poruke u nizu 49
Promjena postavki poruka 49

E-pošta.....50
Upravljanje računom e-pošte 50
Rad s mapama računa.....50
Sastavljanje i slanje poruka e-pošte.....51

Fotoaparat i videozapisi 52
Pokretanje aplikacije Fotoaparat 52
Osnovne informacije o tražilu.....52
Snimanje fotografija.....53
Snimanje videozapisa 53
Postavke fotoaparata i videozapisa.....54
Snimanje pomoću pokreta.....55
Pregled slika.....55
Opcije galerije.....56
Dodjeljivanje slika 57
Opcije videozapisa 57
Zumiranje uživo 59
Galerija.....59
Rad s fotografijama.....60
Dijeljenje videozapisa 61
Brisanje videozapisa.....61
Pokretanje značajke QSlide tijekom reprodukcije videozapisa 62

Funkcija 63
QuickMemo+.....63
Korištenje opcija aplikacije QuickMemo+ 64
Pregledavanje spremljenog podsjetnika QuickMemo+ 64
QSlide.....65
Pametna tipkovnica 66
Pomicanje pokazivača pomoću razmaknice.....66
Unesite predloženu riječ pomoću upravljanja pokretom.....66
LG SmartWorld 67
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona.....67

Multimedija 68
Glazba 68
Dodavanje glazbenih datoteka na telefon 68
Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).....68
Reprodukcija pjesme.....68

Uslužne značajke.....71
Postavljanje alarma 71
Korištenje kalkulatora 71
Dodavanje događaja u kalendar.....71
Snimanje glasa.....72
Snimanje zvuka ili glasa 72
Slanje glasovnog zapisa 72
Zadaci 72
Google+ 73
Glasovna pretraga 73
Preuzimanja 74

Web 75
Internet.....75
Upotreba alatne trake za web 75
Pregled web-stranica.....75
Otvaranje stranice.....76
Glasovno pretraživanje weba 76
Oznake 76
Prethodno 76
Korištenje skočnog preglednika 76

Sadržaj

Chrome 77
Pregled web-stranica 77
Otvaranje stranice.....77
Sinkronizacija s drugim uređajima.....77

Postavke.....78
Mreže 78
Zvuk 80
Zaslon 82
Općenite.....84

Računalni softver (LG PC Suite) 91

Ažuriranje softvera telefona.....94
Ažuriranje softvera telefona 94

O korisničkom priručniku.....96
O korisničkom priručniku.....96
Trgovački znakovi 97

DODATNA OPREMA.....98

Rješavanje problema 99

Često postavljana pitanja.....103

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka.

Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašteni centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-D331 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana za korištenje na uhu je 0,433 W/kg (10g), a za nošenje na tijelu 0,748 W/kg (10g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna

oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujte gore navedenu udaljenost.

Njega i održavanje proizvoda

⚠ UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.

- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrhnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zloupotrebe ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.
- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radioуređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0ºC do 40ºC, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

NAPOMENA: Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojedinosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D331** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na **http://www.lg.com/global/declaration**

Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Odlaganje starog aparata

1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.

2 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora

1 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.

2 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.

3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.

4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Važna obavijest

Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primati poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Postupak deinstalacije aplikacija:

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **Aplikacije**.
2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
3 Dodirnite **Deinstaliraj**.

2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajnosti baterije:

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.

- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

NAPOMENA: ako slučajno pritisnete tipku za napajanje/zaključavanje dok vam je uređaj u džepu, zaslon će se automatski isključiti radi uštede baterije.

Postupak provjere razine napunjenosti baterije:

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **O telefonu** > **Baterija.**

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > **karticu Općenito** > **O telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslon prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operativnog sustava

⚠ UPOZORENJE

Ako instalirate i koristite operativni sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.

Važna obavijest

⚠ UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

Upozorenje: Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.

⚠ UPOZORENJE

Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

< Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

< Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

NAPOMENA: Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povrati u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

1. Isključite telefon.
2. Pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje + tipku za smanjenje glasnoće** na poleđini telefona.
3. **Tipku za napajanje/zaključavanje** otpustite tek nakon što se prikaže LG logotip, a zatim ponovno odmah pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** i otpustite je.
4. Nakon što se prikaže zaslon za fizičko resetiranje, otpustite sve tipke.
5. Za nastavak pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**, a ako želite odustati, pritisnite jednu od **tipki za glasnoću**.

6 Za nastavak još jednom pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**, a ako želite odustati, pritisnite jednu od **tipki za glasnoću**.

⚠ UPOZORENJE

Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

1 Dodirnite **tipku Nedavno** . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.

2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini telefona neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite tipku **Natrag** .

- Želite li ukloniti aplikaciju s popisa nedavnih aplikacija, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Obriši sve**.

7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Sinkronizacija medija (MTP)

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **Memorija** kako biste odabrali medij za spremanje.

2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.

3 Povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite **USB spojen** i odaberite mogućnost **Medijski uređaj (MTP)**.

4 Otvorite mapu memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu, a možete i prenositi datoteke s računala u željenu mapu uređaja i obrnuto.

5 Nakon prijenosa datoteka povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite **USB spojen** i s popisa vrsta USB veza odaberite **Napuni bateriju**.

8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

9. Ne priključujte telefon prilikom uključivanja/ isključivanja računala

Svakako isključite telefon iz računala kada ga uključujete jer bi u suprotnom moglo doći do pogrešaka u radu s računalom.

Osnovne informacije o telefonu

Pregled telefona

Senzor blizine

Objektiv prednje kamere

Slušalica

Dodirni zaslon

Tipka Natrag

- Vraća na prethodni zaslon. Osim toga, služi i za zatvaranje skočnih stavki poput izbornika, dijaloških okvira i zaslonske tipkovnice.

Tipka za početni zaslon

- Povratak na početni zaslon s bilo kojeg drugog zaslona.

Tipka Nedavno

- Prikazuje nedavno korištene aplikacije. Ako dodirnete i držite ovu tipku, otvorit će se dostupan izbornik opcija.

NAPOMENA: Senzor blizine

Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.

⚠ UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

⚠ UPOZORENJE

• Ovaj dio zatvara odjeljak za bateriju.

Umetanje SIM kartice i baterije

Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti.

1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Noktom palca druge ruke podignite poklopac baterije kao što je prikazano na slici ispod.

2 Umetnite SIM karticu u donji utor za SIM karticu kao što je prikazano na slici. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

3 Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

4 Postavite poklopac ležišta baterije sa samim ležištem (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

Punjenje telefona

Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.

⚠ UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. U slučaju upotrebe neodobrenih punjača, baterija ili kabela može doći do odgode u punjenju ili prikazivanja skočne poruke o sporijem punjenju ili pak do eksplodiranja baterije ili oštećenja uređaja, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

Korištenje memorijske kartice

Vaš telefon podržava uporabu microSD™ ili microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 32 GB. Te memorijske kartice posebno su dizajnirane za mobilne telefone i druge vrlo male uređaje te su idealne za spremanje bogatih multimedijskih sadržaja poput glazbe, programa, videozapisa i fotografija koje želite koristiti na telefonu.

Umetanje memorijske kartice:

Memorijsku karticu umetnite u gornji utor za memorijsku karticu. Kontaktna površina na memorijskoj kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **Memorija** > **Isključivanje SD kartice**.

NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kako bi se izbjegla oštećenja kartice ili podataka koji su na njoj spremljeni, važno je karticu isključiti prije uklanjanja iz telefona.

Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

1 Dodirnite za otvaranje popisa aplikacija.
2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > karticu **Općenito** > **Memorija**.
3 Dodirnite opciju **Odspojite SD karticu**.
4 Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve.**
5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve.**

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**. Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

Kucanje

Značajka Knock Code omogućuje vam jednostavno uključivanje ili isključivanje zaslona pomoću vlastitog Knock Code uzorka koji se iscrtava na zaslonu podijeljenom na 4 kvadrata. Ovu značajku možete onemogućiti u postavkama opcije Zaključani zaslon.

NAPOMENA:

- Ako 6 puta unesete pogrešan Knock Code uzorak, obavezno ćete se morati prijaviti pomoću svog Google računa ili unijeti rezervni PIN.
- Za uključivanje ili isključivanje zaslona dodirom koristite jagodicu prsta, a ne nokat.
- Ako se značajka Kucanje ne koristi, dodirivanjem zaslona možete koristiti značajku Uključite zaslon.

1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Aplikacije** > **Postavke**.

2 Dodirnite **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.

3 Knock code uzorak postavite dodirujući kvadrate određenim redoslijedom.

Vaš Knock Code uzorak može sadržavati između 3 i 8 dodira. Nakon unosa uzorka dodirnite Gotovo.

Otključavanje zaslona pomoću značajke Kucanje

Zaslon možete otključati unosom uzorka za značajku Kucanje koji ste upravo postavili.

1 Kada se zaslon isključi, pritisnite tipku Napajanje.
2 Dodirom iscrtajte prethodno postavljeni Knock Code uzorak.

Uključite zaslon

Dodirnite dvaput kako biste zaključali ili otključali zaslon.

Brzo dvaput dodirnite središnji zaslon kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon, dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilu fotoaparata) ili praznu površinu na početnom zaslonu.

Aktivacija značajke za uključivanje zaslona

1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Općenito** > **Pokreti**.
2 Označite opciju **Zaslon upaljen/Isključi**.

NAPOMENA: Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine. Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime sprečava nehotično uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

Dodirnite – jednim dodirom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

Dodirnite i zadržite dodir – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

Povucite – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste im promijenili raspored.

Povucite prstom ili kliznite – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

Dvostruki dodir – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Tijekom pregledavanja, sliku također možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirom.

Zumiranje privlačenjem prstiju – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

Zakrenite zaslon – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Vaš početni zaslon

Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za brojne aplikacije i funkcije. Osim toga, omogućuje i dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutan pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirom na tipku ⌂.

Traka stanja

Prikaz informacija o statusu telefona, uključujući vrijeme, jačinu signala, status baterije i ikone obavijesti.

Widget

Widgeti su samostalne aplikacije kojima možete pristupiti putem zaslona Aplikacije, s početnog zaslona ili pak s proširenog početnog zaslona. Za razliku od prečaca, widget se prikazuje kao aplikacija na zaslonu.

Ikone aplikacije

Dodirnite ikonu (aplikaciju, mapu itd.) koju želite otvoriti i koristiti.

Indikator lokacije

Označava koji prozor početnog zaslona gledate.

Površina za brze tipke

Omogućava pristup funkciji iz bilo kojeg prozora početnog zaslona jednim dodirom.

Početni gumbi osjetljivi na dodir

Tipka Natrag, tipka za početni zaslon, tipka Nedavno

Prošireni početni zaslon

Operativni sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona.

Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, widgeta i mijenjanjem pozadina.

Postupak dodavanja stavki na početni zaslon

1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

SAVJET! Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

Brisanje stavke s početnog zaslona

▸ **Početni zaslon** > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u .

Dodavanje aplikacije kao brze tipke

▸ Dok se nalazite u izborniku Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir, a zatim je prevucite na površinu za brze tipke. Možete dodati do 6 aplikacija.

Uklanjanje aplikacije iz površine za brze tipke

▸ Dodirnite željenu brzu tipku i zadržite dodir te je prevucite u .

NAPOMENA: Tipku **Aplikacije** ne možete ukloniti.

Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu

1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja. Zatim je ispustite na zaslon. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .
2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

Povratak na nedavno korištene aplikacije

1 Dodirnite ▭. Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dotaknuti i ⮌ za povratak na prethodni zaslon.

Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. pozive.
Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava koje prikazuju stavke kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

NAPOMENA: Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake.

Površina za brzu izmjenu

Dodirnite svaku od tipki za izmjenu kako biste je uključili/isključili. Dodirnite tipku i zadržite dodir kako biste pristupili izborniku s postavkama za funkciju. Za prikaz više tipki za izmjenu povucite prstom ulijevo ili udesno. Za uklanjanje, dodavanje ili preslagivanje tipki za izmjenu dodirnite .

Dodirnite za brisanje svih obavijesti.

Obavijesti

Prikazat će se popis trenutnih obavijesti s kratkim opisima. Želite li je prikazati, dodirnite obavijest.

Želite li zatvoriti prozor s obavijestima, dodirnite karticu i povucite je prema vrhu zaslona.

Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.

Vaš početni zaslon

Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis	Ikona	Opis
	SIM kartica nije umetnuta		Zvonjava je utišana
	Signal mreže nije dostupan		Način rada s vibracijom je aktiviran
	Način rada u avionu je uključen		Baterija je puna
	Priključeno na Wi-Fi mrežu		Baterija se puni
	Žičane slušalice su priključene		Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Poziv u tijeku		Preuzimanje podataka
	Propušten poziv		Prijenos podataka
	Bluetooth je uključen		GPS je uključen
	Upozorenja sustava		Podaci se sinkroniziraju
	Alarm je postavljen		Nova Gmail poruka
	Dostupna je nova poruka glasovne pošte		Nova Hangouts poruka
	Nova tekstualna/ multimedijska poruka		Odaberite način unosa

	U tijeku je reprodukcija pjesme		U tijeku je dijeljenje putem poslužitelja medijskih sadržaja
	Mobilni hotspot je aktivan		

NAPOMENA: Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Korištenje tipkovnice i unos teksta

Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

Dodirnite za pristup postavkama tipkovnice. Dodirnite i držite kako biste pristupili značajkama unosa teksta glasom, ili značajci Clip Tray.

Dodirnite za unos razmaka.

Dodirnite za stvaranje nove linije.

Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

Unos slova s dijakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

  ILI
- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > odaberite **Novo** kako biste izradili novi račun.

Ako već imate Google račun, dodirnite **Postojeći**, unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite .

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

Povezivanje s mrežom i uređajima

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

NAPOMENA: Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste Wi-Fi postavili na **ISKLJUČENO**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Wi-Fi**.

2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.

3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
- Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.

4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
- Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).

5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

Bluetooth

Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

NAPOMENA:
- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primate s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja. Sada dodirnite **Traži uređaje** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.

Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

NAPOMENA: Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.

Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth

1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijsku datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

NAPOMENA: Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > postavite **Bluetooth** na **Uključeno**.
2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth** i označite potvrdni okvir pri vrhu zaslona kako biste uređaj učinili vidljivim drugim uređajima.

NAPOMENA: Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite > **Prekid u vidljivosti**.

3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.

Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na http://www.android.com/tether.

Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot** za aktivaciju.
2 Unesite lozinku i dodirnite **Spremi**.

SAVJET! Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operativni sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operacijski sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici http://www.android.com/tether.

Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot**.
2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
   - Otvorit će se dijaloški okvir **Postavi Wi-Fi hotspot**.
   - Možete promijeniti **naziv mreže Wi-Fi (SSID)** koji će drugi uređaji vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
   - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
   - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Postavi Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
3 Dodirnite **Spremi**.

POZOR! Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom. Značajka Wi-Fi Direct brzo crpi bateriju i stoga preporučamo da tijekom njenog korištenja telefon priključite u strujnu utičnicu. Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

Uključivanje značajke Wi-Fi Direct:

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže > Wi-Fi**.
2 Dodirnite **tipku izbornika** **> Wi-Fi Direct**.
3 Na popisu pronađenih uređaja odaberite uređaj s kojim želite uspostaviti vezu.

Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina za masovno spremanje na USB

1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite **USB spojen** > odaberite **Način USB spajanja**, a zatim odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.

3 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player

Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.

1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
5 Odaberite i odvucite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
6 Pokrenite sinkronizaciju.

- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.

Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija

- Ako je verzija aplikacije Windows Media Player starija od verzije 10, instalirajte verziju 10 ili noviju.

Pozivi

Upućivanje poziva

1 Dodirnite za otvaranje tipkovnice.
2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

SAVJET! Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite 0+.

Pozivanje kontakata iz imenika

1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
3 Na popisu dodirnite kontakt kojega želite pozvati.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Ako primite poziv dok je uređaj zaključan, povucite u bilo kojem smjeru kako biste prihvatili dolazni poziv.
Povucite u bilo kojem smjeru kako biste odbili dolazni poziv.

Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Jakost zvuka tijekom razgovora podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na stražnjoj strani telefona.

Upućivanje drugog poziva

1 Tijekom prvog poziva dodirnite **tipku izbornika** > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete **Popis poziva** ili možete pretraživati kontakte tako što ćete dodirnuti **Kontakti** i odabrati broj koji želite nazvati. Kontakte možete pretraživati i tako da dodirnete **Favoriti** ili **Grupe**.

2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .

3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.

4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.

5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .

NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite i odaberite **Popis poziva**.

Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite tipku **Izbornik** , a zatim dodirnite **Izbriši sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

1 Na početnom zaslonu dodirnite .
2 Dodirnite .
3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

Kontakti

U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

Dodavanje novog kontakta

1 Dodirnite , unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite **tipku izbornika** . Dodirnite **Dodaj kontaktima** > **Novi kontakt**.
2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
3 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
4 Dodirnite **Spremi**.

Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.

Dodavanje kontakta u omiljene kontakte

1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata

1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Favoriti** i odaberite kontakt.
3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnom kutu imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

Stvaranje grupe

1 Za otvaranje imenika dodirnite .
2 Dodirnite **Grupe** i zatim dodirnite **tipku izbornika** . Odaberite **Nova grupa**.
3 Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.

NAPOMENA: Ako izbrišete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

Poruke

Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanje poruke

1 Dodirnite na početnom zaslonu i dodirnite za otvaranje prazne poruke.
2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.

NAPOMENA: Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
4 Dodirnite kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između opcija **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Dodaj predmet** i **Odbaci**.

SAVJET! Možete dodirnuti ikonu za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji.**
6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.

⚠ **UPOZORENJE:**

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite ⋮, a zatim dodirnite **Postavke**.

E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.

Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Postavke** > **Dodaj račun**.

Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Postavke** > **Opće postavke**.

Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite > **Postavke** > dodirnite > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **Ukloni** > odaberite **Da**.

Rad s mapama računa

Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

Za sastavljanje i slanje poruke

1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
3 Dodirnite kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite kako biste po potrebi pridružili datoteke.
4 Upišite tekst poruke.
5 Dodirnite .

SAVJET! Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

Fotoaparat i videozapisi

Fotoaparat i videokameru možete koristiti za snimanje te dijeljenja fotografija i videozapisa. Vaš telefon ima ugrađeni fotoaparat od 8 megapiksela sa značajkom automatskog fokusa koja izoštrava fotografije i videozapise.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografija zaštitni objektiv fotoaparata očistite tkaninom od mikrovlakana. Ako su na objektivu fotoaparata mrlje od prstiju, fotografije mogu biti mutne ili imati halo efekt.

Pokretanje aplikacije Fotoaparat

Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Fotoaparat**.

ILI

Dodirnite ikonu **fotoaparata** s početnog zaslona.

SAVJET! Ako je za otključavanje zaslona odabrana postavka otključavanja povlačenjem prsta po zaslonu, kako biste otvorili aplikaciju Fotoaparat, pritisnite tipku za napajanje/zaključavanje na stražnjoj strani telefona te prstom povucite ikonu fotoaparata prema gore.

Osnovne informacije o tražilu

❶ **Bljeskalica** – dodirnite kako biste bljeskalicu **uključili, isključili** ili je postavili na **Automatski.**
❷ **Promijeni fotoaparat** – omogućuje prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
❸ **Način** – odabir načina **Auto** ili **Panorama**.
❹ **Postavke** – dodirnite kako biste podesili postavke fotoaparata i videozapisa.
❺ **Galerija** – dodirnite kako biste pristupili galeriji.
❻ **Gumb za snimanje videozapisa** – dodirnite kako biste pokrenuli snimanje videozapisa.
❼ **Gumb za snimanje** – dodirnite kako biste snimili fotografiju.

Snimanje fotografija

Snimanje fotografija fotoaparatom ugrađenim u telefon ne može biti lakše. Sve što trebate jest odrediti što slikate, usmjeriti objektiv i pritisnuti gumb.

Kako snimiti fotografiju:

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Fotoaparat** .
2 Usmjerite fotoaparat prema objektu koji želite snimiti.
3 Kad se fotoaparat fokusira, na zaslonu će se oko objekta pojaviti kvadrat.
4 Dodirnite za fotografiranje. Fotografija koju ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Snimanje videozapisa

Osim snimanja fotografija, možete snimati, gledati i slati videozapise videokamerom ugrađenom u telefon.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Fotoaparat** .
2 Usmjerite fotoaparat prema objektu koji želite snimiti.
3 Za početak snimanja videozapisa dodirnite .

4 Duljina snimke prikazuje se na vrhu zaslona.

NAPOMENA: Za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa dodirnite .

5 Za pauziranje tijekom snimanja videozapisa dodirnite . Za nastavak snimanja videozapisa dodirnite .

ILI

6 Za zaustavljanje snimanja dodirnite . Videozapis koji ste snimili automatski će se spremiti u galeriju.

Postavke fotoaparata i videozapisa

Kad ste u načinu rada za fotografiranje, dodirom na sljedeće ikone možete podesiti postavke fotoaparata.

- **Bljeskalica :** dodirnite kako biste bljeskalicu **uključili**, **isključili** ili je postavili na **Automatski**.
- **Promijeni fotoaparat :** omogućuje prebacivanje između stražnjeg objektiva i prednjeg objektiva fotoaparata.
- **Način MODE:** odabir načina **Auto** ili **Panorama**.
  - **Automatski:** automatsko snimanje fotografije.
  - **Panorama:** stvaranje široke fotografije panoramskog prizora. Telefon držite vodoravno, pritisnite okidač za početak snimanja i polako pomičite fotoaparat preko prizora koji želite snimiti.
- Postavke : podešavanje sljedećih postavki fotoaparata i videozapisa.
  - **Veličina slike:** određivanje veličine fotografije. Odaberite **8M**, **W6M**, **5M** ili **3M**. Odredite veličinu videozapisa. Odaberite **FHD**, **HD** ili **WVGA**.
  - **Okidač govorom:** omogućuje fotografiranje glasovnim naredbama. Kako biste snimili fotografiju kad je postavka odabrana, izgovorite "cheese", "smile", "whiskey", "kimchi" ili "LG".

- **Mjerač vremena:** postavljanje vremena do snimanja fotografije. Ova postavka idealna je ako želite biti na fotografiji.
- **Prikaz mreže:** uključivanje prikaza mreže omogućuje provjeru poravnanja vodoravnih i okomitih linija kako bi se osigurala preciznost fotografije.
- **SD kartica:** postavite lokaciju pohrane svojih fotografija. Odaberite **unutarnju pohranu** ili **pohranu na SD karticu**. Ovaj se izbornik pojavljuje samo kada je umetnuta SD kartica.
- **Pomoć:** saznajte kako koja funkcija radi. Ova ikona prikazuje kratke upute.

Snimanje pomoću pokreta

Snimite fotografiju pokretom ruke. Kako biste snimili fotografiju, podignite ruku i držite je podignutom dok prednji fotoaparat ne prepozna pokret i dok se na zaslonu ne pojavi okvir.

Pregled slika

Spremljene slike možete pogledati u galeriji. Slike možete pogledati kao dijaprojekciju, podijeliti s prijateljima, izbrisati ili uređivati.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Galerija**.

2 Odaberite lokaciju i dodirnite sliku kako biste je pogledali.

Opcije galerije

Aplikacija Galerija prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije Fotoaparat i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

Ako ste telefonu dodali Google račun, u galeriji ćete moći vidjeti mrežne albume usluge Picasa.

1 Kako biste vidjeli slike spremljene u memoriji, na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Galerija**.
   ▸ Kako biste vidjeli više albuma, povucite prst ulijevo ili udesno.

2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)

3 Dodirnite sliku u albumu kako biste je pogledali.

▸ Ako ponovo dodirnite sliku, prikazat će se sljedeće ikone:

- **Fotoaparat:** pokretanje aplikacije Fotoaparat.
- **Dijeli:** sliku možete podijeliti na razne načine, primjerice porukom ili Bluetooth vezom.

- **Brisanje:** brisanje slike.

▸ Za snimanje fotografija tijekom snimanja videozapisa dodirnite ⋮ kako bi se prikazale sljedeće opcije: **Postavi sliku kao**, **Premjesti**, **Kopiraj**, **Kopiranje u Clip Tray**, **Dijaprojekcija**, **Zakreni ulijevo**, **Zakreni udesno**, **Izreži**, **Dodaj lokaciju**, **Novi naziv**, **Ispiši** i **Pojedinosti**.

▸ Za povratak na prethodni zaslon dodirnite **tipku Natrag** ⮌.

Dodjeljivanje slika

Nakon snimanja fotografije, fotografiju možete postaviti kao sliku kontakta ili kao pozadinu početnog zaslona.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Galerija**.

2 Za otvaranje slike dodirnite album i sliku dodirnite.

3 Kad se slika prikaže, dodirnite ⋮ > **Postavi sliku kao**.

4 Odaberite opciju.

▸ **Slika kontakta** dodjeljuje sliku kontaktu kao ID sliku. Odaberite kontakt, obrežite sliku i dodirnite **U redu** kako biste dodijelili sliku.

▸ **Pozadina početnog zaslona** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku. Obrežite sliku i dodirnite **U redu** kako biste dodijelili sliku.

▸ **Pozadina zaslona zaključavanja** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku zaslona zaključavanja.

▸ **Pozadina** dodjeljuje sliku kao pozadinsku sliku. Obrežite sliku i dodirnite **U redu** kako biste dodijelili sliku.

Opcije videozapisa

Spremljene videozapise možete pogledati u galeriji. Videozapise možete pogledati, podijeliti s prijateljima, izbrisati ili uređivati.

1 Kako biste vidjeli videozapise spremljene u memoriji, na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Galerija**.

▸ Kako biste vidjeli više albuma, pomaknite se ulijevo ili udesno.

2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)

3 Dodirnite videozapis kako biste ga pogledali. Možete pristupiti sljedećim opcijama:
- **QSlide:** omogućavanje preklapanja prozora na zaslonu telefona za jednostavno istovremeno izvršavanje više zadataka.
- **Izbornik:** dodirnite za pristup opcijama **Format videozapisa**, **Podnaslovi**, **Dijeli**, **Postavke** i **Detalji**.
- **Snimak zaslona:** stvaranje snimke zaslona tijekom reprodukcije videozapisa.

NAPOMENA: Dodirnite > Postavke > Snimak zaslona uključen.

- **Glasnoća:** dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.
- **Zaključavanje/otključavanje:** zaključavanje dodirnih tipki kako bi se spriječili neželjeni dodiri.

Reprodukcija videozapisa

1 Kako biste vidjeli videozapise spremljene u memoriji, na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Galerija** .
- Kako biste vidjeli više albuma, pomaknite se ulijevo ili udesno.

2 Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj. (Slike i videozapisi u albumu prikazuju se u kronološkom redoslijedu.)

3 3. Za reprodukciju videozapisa dodirnite videozapis.
- Za prikaz kontrola za reprodukciju ponovo dodirnite videozapis.

NAPOMENA: Za podešavanje osvjetljenja lijevu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje. Za podešavanje glasnoće desnu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje. Za premotavanje unaprijed ili unatrag, kliznite prstom zdesna nalijevo (ili obrnuto).

Zumiranje uživo

Zumiranjem uživo možete povećati ili smanjiti dio videozapisa koji se trenutno reproducira kako biste povećali ili smanjili željeni prikaz.

Tijekom reprodukcije videozapisa možete privlačiti ili razdvajati kažiprst i palac kako biste povećali ili smanjili sliku.

NAPOMENA: Ne pritišćite presnažno, zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

Galerija

Otvorite aplikaciju **Galerija** za pregledavanje albuma s fotografijama i videozapisima.

Otvaranje aplikacije Galerija

- Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Galerija** .

Pregledavanje albuma

Aplikacija **Galerija** prikazuje spremljene slike i videozapise, uključujući fotografije koje ste snimili pomoću aplikacije **Fotoaparat** i slike koje ste preuzeli s mreže ili drugih lokacija.

- Dodirnite album kako biste ga otvorili i pogledali njegov sadržaj.
- U albumu dodirnite sliku ili videozapis koji želite pregledati.
- Dodirnite **tipku izbornika** (u gornjem desnom kutu zaslona) kako biste pristupili opcijama **Novi album**, **Brisanje**, **Sakrij/prikaži album**, i **Postavke**.
- Za povratak na aplikaciju Fotoaparat dodirnite **ikonu za fotoaparat**.

Dijeljenja albuma

Možete podijeliti cijeli sadržaj jednog ili više albuma ili pojedinačne fotografije ili videozapise iz albuma.

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Galerija**.
2 Dodirnite i držite željeni album, dodirnite **Dijeli**, odaberite aplikaciju kojom želite podijeliti slike i dovršite metodu slanja.

Rad s fotografijama

Za pregled fotografija koje ste snimili aplikacijom **Fotoaparat** ili slika koje ste preuzeli, pokrenite aplikaciju **Galerija**.

Prikaz i pregled slika

1 Na početnom zaslonu dodirnite **tipku Aplikacije** > **Galerija**.
2 Otvorite album i dodirnite sliku.
3 Dodirnite **tipku za izbornik** (u gornjem desnom kutu zaslona) kako biste pristupili opcijama **Postavi sliku kao**, **Premjesti**, **Kopiraj**, **Kopiranje u Clip Tray**, **Dijaprojekcija**, **Zakreni ulijevo**, **Zakreni udesno**, **Izreži**, **Dodaj/ukloni lokaciju**, **Novi naziv**, **Ispiši** ili **Pojedinosti**.

Ikona za način rada za fotografiranje
Pritisnite ovdje za odabir načina rada za fotografiranje.

Ikona galerije
Dodirnite ovdje za povratak u galeriju.

Ikona za uređivanje
Dodirnite ovdje za uređivanje slike.

Ikona za dijeljenje
Dodirnite ovdje za dijeljenje fotografije načinom koji odaberete.

Ikona za brisanje
Dodirnite ovdje za brisanje fotografije.

Za pomicanje kroz slike u otvorenom albumu, vodoravno povucite prstom po zaslonu.

Za brzo pomicanje kroz slike u albumu, povucite prstom ovdje i potom dodirnite sliku koju želite pogledati.

Dijeljenje videozapisa

1 Otvorite album kako biste vidjeli njegov sadržaj i potom dodirnite ikonu za **dijeljenje** na vrhu zaslona galerije.
2 Označite videozapis koji želite podijeliti ili više njih, dodirnite **Dijeli** na dnu zaslona, odaberite način dijeljenja videozapisa i dovršite metodu slanja.

Brisanje videozapisa

1 Otvorite album kako biste vidjeli njegov sadržaj i potom dodirnite ikonu za **brisanje** na vrhu zaslona galerije.
2 Označite videozapis koji želite podijeliti ili više njih, dodirnite **Brisanje** na dnu zaslona i dodirnite Da kako biste potvrdili brisanje.

Pokretanje značajke QSlide tijekom reprodukcije videozapisa

Videozapis se može reproducirati u prozoru QSlide, što omogućuje korištenje drugih aplikacija tijekom reprodukcije videozapisa.

1 Otvorite aplikaciju **Galerija** i pokrenite reprodukciju videozapisa.
2 Kako biste aktivirali značajku QSlike koja omogućuje reprodukciju videozapisa u prozoru QSlide, dodirnite ikonu **QSlide** u gornjem desnom kutu zaslona.
3 Za zatvaranje prozora QSlide, dodirnite u gornjem desnom kutu naslovne trake.

QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona. Pomoću funkcije QuickMemo+ možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.

ILI

1 Pritisnite tipku za povećanje glasnoće (dok je zaslon zaključan).

ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .

2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.

3 Dodirnite u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Kako biste u bilo kojem trenutku zatvorili QuickMemo, dodirnite .

NAPOMENA: Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

Korištenje opcija aplikacije QuickMemo+

Prilikom korištenja funkcije QuickMemo+ možete upotrebljavati alate za uređivanje.

	Poništavanje/ponavljanje.
	Pokretanje funkcije složenog koncepta.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u aplikaciji **Galerija** ili **QuickMemo+**.
	Opcija: dodirnite kako biste za podsjetnik odabrali **Dijeli** i **Stil papira**.

Pregledavanje spremljenog podsjetnika QuickMemo+

Dodirnite **QuickMemo+/Galerija** i odaberite album funkcije QuickMemo+.

QSlide

Na bilo kojem zaslonu možete prikazati kalendar, i dodatne sadržaje u obliku prozora na zaslonu.

1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Dodirnite za podešavanje prozirnosti.
3		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
4		Dodirnite za podešavanje veličine.

1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite QSlide aplikacije ili tijekom korištenja aplikacije koja podržava funkciju QSlide dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.

2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozirnosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod malih prozora .

NAPOMENA: Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

Pametna tipkovnica

Funkcija Pametna tipkovnica prepoznaje vaše navike unosa putem tipkovnice i omogućuje vam brz unos bez grešaka.

Pomicanje pokazivača pomoću razmaknice

Dodirnite i držite razmaknicu, a zatim prstom povucite ulijevo ili udesno kako biste pomaknuli pokazivač.

Unesite predloženu riječ pomoću upravljanja pokretom

Unesite tekst na tipkovnici i pojavit će se povezani prijedlozi riječi. Prstom brzo povucite prema gore na lijevoj strani kako biste odabrali predloženu riječ s lijeve strane. Prstom brzo povucite prema gore na desnoj strani kako biste odabrali predloženu riječ s desne strane.

LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – fontove, teme, igre i aplikacije.

Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu kako biste otvorili **LG SmartWorld**.

2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.

3 Preuzmite željeni sadržaj.

* Kada koristite mobilnu mrežu, davatelj usluge će vam možda naplatiti prijenos podataka u okviru ugovorenog plana podatkovne tarife.
* LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

NAPOMENA: Što ako nema ikone **?**

1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld (www.lgworld.com) i odaberite svoju državu.

2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.

3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.

4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodirom ikone .

Posebna pogodnost samo u aplikaciji LG SmartWorld

1 Ukrasite svoj vlastiti stil na pametnom telefonu, koristite početnu temu i temu tipkovnice te font u aplikaciji LG SmartWorld. (Ta je usluga, međutim, dostupna samo na određenim uređajima. Provjerite na web-mjestu usluge LG SmartWorld je li dostupna ili nije.)

2 Uživajte u posebnoj usluzi aplikacije LG SmartWorld prihvaćanjem ponuđene promotivne ponude.

Multimedija

Glazba

Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.

Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.

Prijenos glazbe putem opcije Sinkronizacija medija (MTP)

1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
2 Odaberite opciju **Sinkronizacija medija (MTP)**. Telefon će se na računalu prikazati kao tvrdi disk. Za prikaz sadržaja pritisnite na disk. Kopirajte datoteke s računala u željenu mapu.
3 Nakon prijenosa datoteka povucite statusnu traku prema dolje i dodirnite **USB spojen** > **Napuni bateriju**. Sada možete sigurno iskopčati uređaj.

Reprodukcija pjesme

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
2 Dodirnite **Pjesme**.
3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.

	Dodirnite za pauziranje reprodukcije.
	Dodirnite za nastavak reprodukcije.

	Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unaprijed.
	Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
	Dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.
	Dodirnite za postavljanje zvučnih efekata.
	Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
	Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
	Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
	Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanje ponavljanja.

Želite li promijeniti glasnoću tijekom slušanja glazbe, to možete učiniti pomoću gumba za pojačavanje/stišavanje zvuka na poleđini telefona.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Pokreni**, **Dodaj na popis**, **Izbriši**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Pojedinosti** i **Traži**.

NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.

NAPOMENA: Autorska prava za glazbene datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim sporazumima i državnim zakonima o autorskim pravima. Stoga će možda biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.

Uslužne značajke

Postavljanje alarma

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Sat** > .
2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibracija**, **Zvuk alarma, Glasnoća alarma, Automatsko pokretanje aplikacije, Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**. Dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Postavke alarma na zaslonu s popisom alarma možete promijeniti tako da dodirnete **tipku izbornika** i odaberete **Postavke**.

Korištenje kalkulatora

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, –, x ili ÷), a zatim =.
4 Za složenije izračune povucite ulijevo i odaberite sin, cos, tan, log itd.
5 Za provjeru povijesti dodirnite ikonu .

Dodavanje događaja u kalendar

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, mjesec, godina, raspored).
3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
6 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.

7 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar.

Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

Snimanje zvuka ili glasa

1 Dodirnite > > **Snimač glasa**.
2 Za početak snimanja dodirnite ●.
3 Dodirnite ■ za prekid snimanja.
4 Dodirnite ▶ za slušanje snimke.

NAPOMENA: Dodirnite za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

Slanje glasovnog zapisa

1 Po završetku snimanja možete poslati zvučni zapis dodirom na .
2 Odaberite **Bluetooth**, **Pogon**, **E-pošta**, **Gmail**, **Poruke** ili **QuickMemo+** . Nakon što odaberete **Bluetooth**, **Pogon**, **E-pošta**, **Gmail**, **Poruke** ili **QuickMemo+**, poruci će se dodati glasovni zapis. Nakon toga možete napisati i poslati poruku na uobičajeni način.

Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

Sinkroniziranje s MS Exchange

1 Na početnom zaslonu dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
2 Dodirnite karticu **Standardno** > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun**.

3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

NAPOMENA: Ovisno o poslužitelju e-pošte, možda će izostati podrška za MS Exchange.

Google+

Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Google+.**

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Glasovna pretraga

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Glasovna pretraga**.
2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Recite sada**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Preuzimanja

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.

- Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Preuzeto**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Web

Internet

Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Internet**.

Upotreba alatne trake za web

Prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke , kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup oznakama.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

Web

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite 1 → +

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite 2, pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Glasovno pretraživanje weba

Dodirnite polje za adresu, dodirnite 🎤, izgovorite ključnu riječ i zatim odaberite jednu od predloženih ključnih riječi koje će se prikazati.

NAPOMENA: Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite ⋮ > **Dodaj u web oznake** > **U redu**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite 🔖 i odaberite stranicu.

Prethodno

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite 🔖 > **Prethodno**. Za potpuno brisanje povijesti dodirnite 🗑 → **Da**.

Korištenje skočnog preglednika

Pomoću ove značajke možete pristupiti Internetu bez zatvaranja trenutno otvorene aplikacije.

Dok pregledavate sadržaj, npr. kontakte ili napomene koje sadrže web-adrese, odaberite web-adresu i zatim dodirnite skočni preglednik kako biste ga otvorili. Dodirnite preglednik i povucite ga na drugu lokaciju.

Za prikaz preglednika preko cijelog zaslona dodirnite ⤢.

Kako biste zatvorili preglednik, dodirnite ✕.

Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

NAPOMENA: Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite → **Nova kartica**.

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

Sinkronizacija s drugim uređajima

Možete sinkronizirati otvorene kartice i web-oznake kako biste ih pomoću aplikacije Chrome mogli koristiti na drugom uređaju ako ste prijavljeni sa svojim Google računom.

Za prikaz otvorenih kartica na drugim uređajima dodirnite **tipku izbornika** → **Drugi uređaji**.

Odaberite web-stranicu koju želite otvoriti.

Za dodavanje web-oznaka dodirnite .

Postavke

U ovom odjeljku možete vidjeti prikaz stavki koje možete mijenjati putem izbornika telefona Postavke sustava. **Za pristup izborniku Postavke:**

Dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.

– ili –

Dodirnite , a zatim dodirnite i držite > **Postavke sustava**.

Mreže

< Wi-Fi >

Wi-Fi – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

SAVJET! Kako dobiti MAC adresu

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filtrom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite > > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Wi-Fi** > > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

< Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

< Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

< Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

Govorna pošta – omogućavanje odabira usluge govorne pošte davatelja usluga.

Fiksni brojevi – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

Skočni prozor dolaznog glasovnog poziva – skočni prozor dolaznog glasovnog poziva prikazat će se tijekom korištenja aplikacije.

Odbijanje poziva – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite Mod odbijanja poziva ili Odbacite pozive od.

Odbaci s porukom – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Čuvar privatnosti – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

Prosljeđivanje poziva – odabir preusmjeravanja svih poziva, preusmjeravanja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

Auto.odgovor – postavite vrijeme nakon kojeg će hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv. Odaberite Deaktiviraj, 1 sekunda, 3 sekunde ili 5 sekundi.

Vibracija spajanja – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

Spremi nepoznate brojeve – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

Tipka napajanje prekida poziv – omogućava odabir završetka poziva.

Zabrana poziva – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

Trajanje poziva – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv, Birani brojevi, Primljeni pozivi i Svi pozivi.

Dodatne postavke poziva – omogućivanje promjene sljedećih postavki:

ID pozivatelja: odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

Poziv na čekanju: ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< Dijeli i spoji >

LG PC Suite – povežite LG PC Suite sa svojim telefonom i s lakoćom upravljajte multimedijskim sadržajima i aplikacijama.

< Tethering & Mreža >

USB prijenos putem mobitela – spojite USB kabel kako biste s računalom dijelili internetsku vezu.

Wi-Fi hotspot – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopojasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu. Dodatne informacije potražite u odjeljku **"Dijeljenje podatkovne veze telefona"**.

Bluetooth tethering – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

Pomoć **– dodirnite kako biste pregledali informacije o Wi-Fi hotspotu i Bluetooh tetheringu.**

Zrakoplovni mod – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

VPN – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

Mobilne mreže – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

NAPOMENA: Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.

Zvuk

Profil zvona – odabir zvuka; na raspolaganju su opcije Zvuk, Samo vibracija ili Nečujno.

Glasnoća – prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

Mod bez zvuka – isključivanje zvukova. Dodirnite kako biste značajku aktivirali ili deaktivirali. Možete odabrati automatsku aktivaciju opcije Mod bez zvuka i željene iznimke.

- **Profil zvona** – odabir zvuka; na raspolaganju su opcije Samo vibracija ili Nečujno.
- **Postavi vrijeme** – odabir vremena aktivnosti; na raspolaganju su opcije Uvijek ili prema rasporedu. Ako dodirnete raspored, možete postaviti dane i vrijeme kada će se automatski uključiti Mod bez zvuka.
- **Blokiranje alarma** – označite za onemogućavanje uključivanja zaslona i zvukova alarma.

Blokiranje dolaznih poziva – označite za dopuštanje ili blokiranje dolaznih poziva od određenih kontakata.

Postavke dolaznog poziva

Automatski odgovor blokiranim pozivima – odaberite na koji način želite automatski odgovoriti na utišane pozive.

Dozvolite ponovljene pozive – označite ako želite dopustiti ponavljanje poziva unutar 3 minute.

Popis dozvoljenih kontakata – označite kontakte koje želite dozvoliti.

Pomoć – prikaz informacija o postavkama Moda bez zvuka.

Zvuk zvona – postavljanje melodije zvona za pozive. Melodiju zvona možete dodati i dodirom ikone + u gornjem desnom kutu zaslona.

Zvukovi obavijesti – postavljanje zvukova obavijesti. Zvuk obavijesti možete dodati i dodirom ikone + u gornjem desnom kutu zaslona.

Zvuk zvona s vibracijom – označite ako za primanje poziva želite odabrati vibraciju telefona uz melodiju zvona.

Vrsta vibracije - postavljanje vrste vibracije za pozive. Vrstu vibracije možete stvoriti i dodirom ikone + u gornjem desnom kutu zaslona.

Vibriraj na dodir – označite ako želite da telefon vibrira nakon dodirivanja početnog gumba i djelovanja u korisničkom sučelju.

Zvučni efekti – dodirnite za postavljanje tonova tipkovnice za biranje, zvukova dodira i zvuka zaključavanja zaslona.

Tonovi tipkovnice za biranje – označite za postavljanje zvuka kod upotrebe tipkovnice za biranje brojeva.

Zvukovi dodira – dodirnite za postavljanje zvuka kod odabira stavki na zaslonu.

Zvuk zaključavanja zaslona – dodirnite za postavljanje zvuka prilikom zaključavanja i otključavanja zaslona.

Glasovna obavijest o poruci/pozivu – dodirnite **prekidač za glasovne obavijesti o poruci/pozivu** kako biste opciju aktivirali/deaktivirali. Aktivacijom ćete omogućili automatsko obavještavanje o dolaznim pozivima i porukama

Zaslon

< POČETNI I ZAKLJUČANI ZASLON >

Početni zaslon

Odaberite Početni zaslon – postavite **Početni zaslon** ili **EasyHome** kao zadani početni zaslon.

Tema – postavljanje teme na zaslonu uređaja. Možete ih preuzeti s aplikacije **LG SmartWorld**.

Pozadina – postavljanje pozadine na početnom zaslonu. Odaberite **Galerija**, **Animirane pozadine**, **Fotografije** ili **Galerija pozadina**.

Efekt zaslona – postavljanje efekta koji prilikom povlačenja prstom mijenja zaslone. Odaberite **Domino**, **Breeze**, **Harmonika**, **Panorama**, **Vrtuljak**, **Sloj** ili **Slajd**.

Dozvolite primjenu petlje na početnom zaslonu – označite za kontinuirano pomicanje početnih zaslona (nakon zadnjeg, ponovno se prikazuje prvi zaslon).

Arhiva i obnavljanje radne površine – postavite za arhiviranje i obnavljanje rasporeda aplikacija na početnom zaslonu i pozadine.

Pomoć – prikazuje informacije o stavkama i funkcijama početnog zaslona.

Zaključani zaslon

Odaberi zaključavanje zaslona – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Odaberite **Ništa**, **Povuci**, **Otključavanje prikazom lica**, **Knock Code**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

Pozadina – postavljanje pozadine za zaključani zaslon. Odaberite je iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

Propušteni pozivi i nove poruke – označite za prikaz obavijesti o propuštenim pozivima i novim porukama na zaključanom zaslonu.

Prečaci – možete mijenjati prečace na zaslonu **za zaključavanje** pokretom prsta.

Kontaktni podaci izgubljenog telefona – označite za prikaz imena vlasnika uređaja na zaključanom zaslonu. Dodirnite ⚙ za unos teksta koji će se prikazivati u obliku informacija o vlasniku.

Odgoda zaključavanja – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

Trenutno zaključavanje gumba napajanja – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje. Ova postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za zaključavanje.

Početni gumbi osjetljivi na dodir

Možete postaviti početne gumbe osjetljive na dodir koji se prikazuju pri dnu svih zaslona. Možete odabrati koji će se od njih prikazivati, njihov položaj na traci i izgled. Odaberite tipke i njihov redoslijed, temu i pozadinu.

< FONT >

Vrsta slova – postavljanje vrste slova za prikaz na telefonu i u izbornicima.

Veličina fonta – postavljanje veličine fonta za prikaz na telefonu i u izbornicima.

< OSTALE POSTAVKE ZASLONA >

Osvjetljenje – podešavanje svjetline zaslona. Radi čuvanja baterije odaberite najmanju svjetlinu na kojoj vam je ugodno raditi.

Orijentacija – označite kako biste odabrali automatsko zakretanje zaslona telefona s obzirom na njegovu orijentaciju (uspravna ili bočna).

Vrijeme gašenja zaslona – postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja zaslona.

< NAPREDNE POSTAVKE >

Efekt isključenog zaslona – postavljanje efekta isključenog zaslona. Odaberite Izbljeđivanje, Crna rupa ili Retro TV.

Sanjarenje – dodirnite opciju Sanjarenje kako biste je aktivirali/deaktivirali. Kad je aktivirana, omogućava se prikaz postavljenog čuvara zaslona ako je telefon u stanju mirovanja (dok je u baznoj stanici i/ili se puni). Odaberite opciju Sat ili Google fotografije.

Općenite

< Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

Jezik – postavljanje jezika za korištenje na uređaju.

Zadano – postavljanje zadane zaslonske tipkovnice za unos teksta.

LG tipkovnica – označite kako biste odabrali LG tipkovnicu za unos podataka. Za promjenu sljedećih postavki dodirnite ikonu Postavke:

Jezik unosa i prikaz tipkovnice – postavljanje jezika i znakova tipkovnice.

Visina i prikaz tipkovnice – omogućivanje prilagodbe različitih opcija visine i prikaza tipkovnice radi lakšeg korištenja.

Unos puta – označite za unos riječi crtanjem puta kroz sva slova riječi.

Prikaži prijedloge riječi – označite za prikaz riječi putem previđanja teksta.

Automatski ispravak – odaberite **Isključeno**, **Blag**, **Umjereno** ili **Agresivan**.

Ažuriranje prijedloga riječi – opcija ažuriranja prijedloga riječi. Morate prihvatiti prava iz ugovora.

Dodatne postavke – postavljanje dodatnih opcija uključujući Vibriranje pri pritisku tipke, Zvuk pri pritisku tipke, Skočni prozor na pritiskanje tipke, Automatska-promjena velikih slova, Automatska-interpunkcija, Provjera pravopisa, Personalizirani podaci, Višejezični prijedlozi, Brisanje povijesti prijedloga riječi i Osobni rječnik.

Pomoć – za više informacija dodirnite Pomoć.

Google diktiranje – označite za odabir unosa podataka pomoću Google diktiranja. Dodirnite ikonu Postavke (ikona Postavke) za promjenu postavki značajke Google voice.

Odabir jezika za unos – postavljanje podržanih jezika za Google diktiranje.

Blokiraj uvredljive riječi **– označite za skrivanje prepoznatog uvredljivog teksta.**

Izvanmrežno prepoznavanje govora – omogućuje unos glasa u izvanmrežnom načinu rada.

Glasovna pretraga – postavljanje opcija glasovnog pretraživanja.

Jezik – postavlja jezik za glasovno Google traženje.

Tekst u govor – postavlja kada će se tekst pretvarati u govor. Odaberite Uvijek, Samo informativno ili Samo kada se koristi hands-free. Za pretvaranje teksta u govor samo onda kada koristite slušalice, odaberite Samo kada se koristi hands-free.

Blokiraj uvredljive riječi – označite za skrivanje prepoznatog uvredljivog govora.

Izvanmrežno prepoznavanje govora – postavljanje jednog ili više dodatnih jezika za prepoznavanje govora kada nema veze s mrežom.

Bluetooth slušalice – označite za snimanje zvuka kroz priključene Bluetooth slušalice.

Izlaz za pretvorbu teksta u govor – postavljanje preferiranog programa za govor i brzinu govora (vrlo polako do vrlo brzo). Reproducira i kratki prikaz sinteze govora.

Brzina pokazivača – postavljanje brzine pokazivača na klizaču za odabir.

< Lokacija >

Uključivanje usluge lociranja. Telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći GPS, Wi-Fi mrežu i mobilne mreže.

Način rada – postavljanje načina rada lociranja na opcije **Visoka točnost, Ušteda baterije** i **Samo senzori uređaja**.

Usluge Google Play – dodirnite za označavanje informacija o aplikacijama **na usluzi Google Play.**

LOKACIJSKE USLUGE

Fotoaparat – označite za dodavanje oznake lokacije fotografijama ili videozapisima.

Izvještavanje o Google lokaciji – odaberite želite li uključiti ili isključiti opcije za **Izvještavanje o Google lokaciji.** Za dodatne informacije dodirnite ⋮ > **Pomoć**.

< Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štedi se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

< Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

NAPOMENA: Mogućnost odabira postaje dostupna uz dodatne programske dodatke.

< Rukovanje jednom rukom >

Birajte pomoću brojčane tipkovnice – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice za biranje brojeva na desnu ili lijevu stranu uređaja. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

LG tipkovnica – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice na desnu ili lijevu stranu uređaja. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

Zaključani zaslon – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice za unos PIN-a na zaključanom zaslonu udesno ili ulijevo. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

Pomoć – prikaz informacija o rukovanju jednom rukom.

< Tipka prečaca >

Brzo pristupite aplikacijama pritiskom i držanjem tipki za glasnoću kad je zaslon isključen ili zaključan. Dodirnite prekidač tipke prečaca u gornjem desnom kutu kako biste je **aktivirali** ili **deaktivirali**.

< Sigurnost >

Kodirati telefon – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

Enkripcija SD kartice – omogućivanje šifriranja podataka na SD kartici kako podaci ne bi bili dostupni drugim uređajima.

Postavi SIM zaključavanje – postavljanje zaključavanja Micro-USIM kartice ili promjena PIN-a Micro-USIM kartice.

Vidljiv unos lozinke – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

Administratori uređaja – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

Nepoznati izvori – zadana postavka za instalaciju aplikacija koje ne potječu iz usluge Play Store.

Potvrdite aplikacije – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle bit štetne.

Pristup obavijestima – označite kako biste omogućili prikaz obavijesti na zaključanom zaslonu.

Tip pohrane – prikaz vrste pohrane.

Pouzdane vjerodajnice – prikaz pouzdanih CA certifikata.

Instaliraj iz memorije – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

Ukloni vjerodajnice – uklanja sve certifikate.

< Način rada za gosta >

Želite li zaštititi svoju privatnost ili ograničiti djeci pristup aplikacijama, možete koristiti Način rada za goste.

Ako telefon posudite nekome, možete ograničiti broj aplikacija koje će se prikazivati. Unaprijed postavite Način rada za goste i prilagodite opcije.

< Pokreti >

Zaslon upaljen/Isključi – označite kako biste omogućili uključivanje/isključivanje zaslona putem značajke Uključite zaslon. Za aktivaciju značajke brzo dvaput dodirnite središnji dio zaslona. Za isključivanje zaslona dvaput dodirnite statusnu traku, prazno područje početnog zaslona ili zaključani zaslon. Za postizanje najboljih rezultata nemojte pomicati telefon prilikom upotrebe značajke Uključite zaslon.

Dolazni poziv na čekanju – označite kako biste omogućili utišavanje zvuka zvona za dolazne pozive okretanjem telefona.

Aktiviraj ili zaustavi alarm – označite kako biste omogućili odgodu ili prekid alarma okretanjem uređaja.

Prekini video – označite kako biste omogućili pauziranje reprodukcije videozapisa okretanjem uređaja.

Pomoć – otvaranje vodiča za korištenje pokreta uređaja.

Kalibracija senzora pokreta – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

< QuickCircle kućište >

Aktivirajte kako biste značajke poput glazbe, vremena i sata učinili dostupnima u umanjenom prikazu prilikom upotrebe značajke QuickCircle kućište.

< Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama **Datum i vrijeme**. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

< Memorija >

UNUTARNJA POHRANA – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

< Baterija >

PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status. Dodirnite ikonu napunjenosti baterije za prikaz zaslona Korištenje baterije kako biste mogli vidjeti razinu iskorištenosti baterije i pojedinosti o njenom korištenju. Prikazuje koje komponente i aplikacije najviše crpe bateriju. Za prikaz detaljnih informacija dodirnite neki od unosa.

Postotak baterije na statusnoj traci – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.

UŠTEDA ENERGIJE

Dodirnite opciju Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Dodirnite opciju Ušteda energije za pristup sljedećim postavkama:

Uključite uštedu energije – postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije. Odaberite Odmah, 10% baterija, 20% baterije, 30% baterija ili 50% baterija.

STAVKE ZA UŠTEDU POTROŠNJE BATERIJE

Automatska sinkronizacija – označite kako biste isključili automatsku sinkronizaciju ako je aktivirana značajka Ušteda energije.

Wi-Fi – označite kako biste isključili Wi-Fi dok je aktivirana značajka Ušteda energije, ako se ne koristi podatkovni prijenos.

Bluetooth – označite kako biste isključili Bluetooth dok je aktivirana značajka Ušteda energije, ako se ne koristi.

Vibrira na dodir – označite kako biste isključili povratne informacije na dodir dok je aktivirana značajka Ušteda energije.

Osvjetljenje – označite kako biste postavili osvijetljenost zaslona ako je aktivirana značajka Ušteda energije. Dodirnite ⚙ kako biste promijenili postavku.

Vrijeme gašenja zaslona – označite kako biste postavili istek vremena za zaslon ako je aktivirana značajka Ušteda energije. Za promjenu postavke dodirnite ikonu Postavke.

Pomoć – prikazuje informacije o stavkama uštede energije.

< Pametno čišćenje >

Prikaz slobodnog i iskorištenog prostora u memoriji telefona. Dodirnite (ikonu ...) u gornjem desnom kutu zaslona za postavljanje intervala upozorenja i vremena neaktivnosti.

< Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

< Zadana aplikacija za poruke >

Postavite aplikaciju **Poruke** ili **Hangouts** kao zadanu aplikaciju.

< Arhiviranje i obnavljanje >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

Arhiviraj moje podatke – ovu postavku odaberite za izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelj tvrtke Google.

Račun za arhiviranje – odaberite za izradu sigurnosne kopije računa.

Automatsko obnavljanje – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

LG usluga sigurnosne pohrane – sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.

Reset podataka – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

< Ispis >

Ispis iz oblaka – dodirnite za traženje pisača. Dodirnite prekidač za Ispis iz oblaka u gornjem desnom kutu zaslona kako biste opciju **aktivirali/deaktivirali**.

< O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljati multimedijskim sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijski sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Arhivirati i ponovno učitavati podatke s uređaja.
- Reproducirati multimedijski sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

NAPOMENA: Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

1 Posjetite adresu www.lg.com i odaberite željenu državu.
2 Odaberite **Podrška** > **Podrška za mobilne telefone** > **Mobilni telefoni LG** > **odaberite model** ili odaberite **Podrška** > **Mobitel** > odaberite model.
3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

Računalni softver (LG PC Suite)

Sistemski preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operativni sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB
Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

Sinkronizacija uređaja s računalom

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

1. Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
2. Povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite **USB spojen** > odaberite **Način USB spajanja**, a zatim odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
3. Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
4. Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
5. Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

NAPOMENA: Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj

1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom uvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
3 Na početnom izborniku odaberite **Telefon** > **Uvoz i izvoz kontakta** > **Izvoz** na telefon.
4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za izvoz.
5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
6 Odaberite datoteku kontakata koju želite izvesti u Windows Explorer i pritisnite Otvori.
7 Pritisnite **Izvezi**.
8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
10 Pritisnite **U redu**.

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi http://www.lg.com/common/index.jsp → (odaberite državu i jezik).

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

NAPOMENA: LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > kartica **Općenito** > **O telefonu** > **Centar za ažuriranje > Nadogradnja softvera > Provjerite odmah za ažuriranje**.

NAPOMENA: Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

NAPOMENA: Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, www.lg.com.
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operacijskog sustava. Svaki pokušaj izmjene operacijskog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdvajanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Napomena: Softver otvorenog koda
Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite http://opensource.lge.com/
Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema **(stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).**

Putni punjač

Stereo slušalice

Vodič za početak korištenja

Podatkovni kabel

Baterija

NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, jamstvo može prestat biti valjano.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška Micro-USIM kartice	U telefonu nema Micro-USIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li Micro-USIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li Micro-USIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta je nova Micro-USIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/ isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/ isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpcu ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Bluetooth Bluetooth Uređaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
Bluetooth Bluetooth Slušalica	Ako je moja Bluetooth slušalica povezana, mogu li slušati glazbu putem žičnih slušalica s utikačem od 3,5 mm?	Ako je Bluetooth slušalica spojena, svi se zvukovi sustava reproduciraju preko nje. Stoga glazbu nećete moći slušati putem žičnih slušalica.
Podaci Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
Podaci Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
Podaci Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete vidjeti ako dodirnete **tipku izbornika** ⋮ i odaberete **Mape** za odabir mape.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Google™ usluga Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
Google™ usluga Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
Funkcija telefona E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.
Funkcija telefona Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
Funkcija telefona Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako to mogu promijeniti?	Vrijeme primanja poruke možete vidjeti samo za poruke primljene isti dan.
Funkcija telefona Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
Funkcija telefona Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremljenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremiti. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite **ikonu telefona**. 2. Birajte broj te dodirnite **tipku izbornika**. 3. Dodirnite **Dodaj pauzu od 2 sekunde** ili **Dodaj čekanje**.
Funkcija telefona Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	1. Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** ⋮. 2. Dodirnite **Postavke sustava** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon**. 3. Dodirnite **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Uzorak**. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje. 4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu. Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje. Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	Ako ste zaboravili uzorak: Ako ste se na svoj Google račun prijavili putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki. Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.
Funkcija telefona Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
Funkcija telefona Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika: 1. Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** ⋮, a zatim **Postavke sustava**. 2. Dodirnite karticu **Općenito** > **Jezik i unos** > **Jezik**. 3. Dodirnite željeni jezik.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.
Funkcija telefona Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjetljenje?	1. Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** ⋮. 2. Dodirnite **Postavke sustava** > karticu **Zaslon**. 3. Dodirnite **Vrijeme gašenja zaslona**. 4. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjetljenja.
Funkcija telefona Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.
Funkcija telefona Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće na vrhu središnjeg dijela zaslona. Odvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	1. Na početnom zaslonu dodirnite **tipku izbornika** ⋮. 2. Dodirnite **Postavke sustava** > karticu **Općenito** > **Aplikacije** > **PREUZETO**. 3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite **Deinstaliraj**.
Funkcija telefona Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.
Funkcija telefona Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. Nakon spremanja glazbene datoteke kao zvona, možete je koristiti za alarm. 1. Dodirnite i držite pjesmu s knjižničnog popisa. U izborniku koji će se otvoriti dodirnite **Postavi za melodiju** > **Zvuk zvona telefona** ili **Melodija za kontakt**. 2. Na zaslonu za postavljanje sata za alarm odaberite tu pjesmu kao zvono.
Funkcija telefona Alarm	Hoće li se moj alarm oglasiti ili će se isključiti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.

Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
Funkcija telefona Alarm	Ako je jakost zvona postavljena na Isključeno ili Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
Rješenja za oporavak Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povrati u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

БЪЛГАРСКИ

Ръководство на потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2014 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба 5

Важна забележка 15

Запознаване с вашия нов телефон ... 22

Общ преглед на телефона 22
Поставяне на SIM картата и батерията 24
Зареждане на телефона 26
Използване на карта с памет 27
Заключване и отключване на екрана 29
Knock Code 29
Включване на екрана 30

Вашият начален екран 32

Съвети за сензорния екран 32
Начален екран 33
Разширен начален екран 34
Персонализиране на началния екран 35
Връщане към последно използваните приложения 36
Панел за уведомления 36
Отваряне на поле с уведомления 37
Индикаторни икони в Лентата за състояние 38
Екранна клавиатура 39
Въвеждане на букви с ударение 40

Настройка на профил в Google 41

Свързване към мрежи и устройства 42

Wi-Fi 42
Свързване към Wi-Fi мрежи 42
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа 42
Bluetooth 43
Споделяне на връзката за данни на своя телефон. 45
Wi-Fi Direct 47
Компютърни връзки чрез USB кабел 47

Повиквания 49

Извършване на повикване 49
Повикване на контактите 49
Отговаряне и отхвърляне на повикване 49
Регулиране на силата на звука при разговор 50
Извършване на второ повикване 50
Преглед на вашите регистри повиквания 51
Настройки на повиквания 51

Контакти 52

Търсене на контакт 52
Добавяне на нов контакт 52
Любими контакти 53
Създаване на група 53

Съобщения 54

Изпращане на съобщение **54**
Кутия свързани **55**
Смяна на настройките за съобщения **55**

Имейл **56**
Управление на имейл акаунт **56**
Работа с папките на акаунтите **57**
Съставяне и изпращане на имейл съобщение **57**

Камера и видео **58**
За да отворите приложението Камера 58
Запознаване с визьора 58
Снимайте **59**
Запис на видеоклипове **59**
Настройки на камера и видео 60
Заснемане чрез жестове 61
Преглед на вашите снимки 62
Опции на Галерия 62
Задаване на снимки 63
Опции за видео 64
Мащабиране в реално време 66
Галерия **66**
Работа със снимки 67
За споделяне на видео 68
За изтриване на видео 69
QSlide при възпроизвеждане на видео 69

Функция **70**
QuickMemo+ **70**
Използване на опциите за QuickMemo+ 71
Преглед на запазената QuickMemo+ 71
QSlide **72**
Интелигентна клавиатура **73**
Придвижвайте курсора с помощта на интервала 73
Въведете желаната дума чрез жестов контрол 73
LG SmartWorld **74**
Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон 74

Мултимедия **75**
Музика **75**
Добавяне на музикални файлове в телефона 75
Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP) 75
Изпълнение на песен 75

Помощни програми **78**
Настройка на алармата **78**
Използване на калкулатора **78**
Добавяне на събитие в календара **78**
Гласов запис **79**
Запис на звук или глас 79
Изпращане на гласов запис 79
Задачи **80**
Google+ **80**

Съдържание

Гласово търсене.....81
Изтегляния 81

Уеб 82
Интернет 82
Използване на уеб лентата с инструменти 82
Разглеждане на уеб страници.....82
Отваряне на страница.....83
Търсене в интернет чрез глас.....83
Показалци 83
Хронология 83
Използване на изскачащ браузър ...83
Chrome.....84
Разглеждане на уеб страници.....84
Отваряне на страница.....84
Синхронизиране с други устройства 84

Настройки 85
Мрежи 85
Звук 88
Дисплей.....90
Общо 92

Компютърен софтуер (LG PC Suite) ... 102

Актуализиране софтуера на телефона 105
Актуализиране софтуера на телефона.....105

Актуализиране софтуера на телефона 106

За това ръководство за употреба ...107
За това ръководство за употреба...107
Търговски марки 108

Аксесоари.....109

Отстраняване на неизправности 110

ЧЗВ.....115

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви се създава софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея.

Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи като помощна информация, за да определите причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-D331 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовете за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчван от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за използване в близост до ухото, е 0,433 W/kg (10 г), а при носене близо до тялото е 0,748 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Грижа за продукта и поддръжка

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.

- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спука. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0ºC и 40ºC. Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя й с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното й действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Предпазвайте слуха си

С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуете хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

ЗАБЕЛЕЖКА: Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата й.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.

- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-D331** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес **http://www.lg.com/global/declaration**

Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Изхвърляне на вашия стар уред

1 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

2 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

3 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

1 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).

2 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.

3 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.

4 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Важна забележка

Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

За да деинсталирате приложения:

1 Докоснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Приложения**.

2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.

3 Докоснете **Деинсталиране**.

2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

Важна забележка

Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.
- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако случайно натиснете клавиша за захранване/заключване докато устройството е в джоба ви, екранът ще се изключи автоматично, за да пести заряда на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия.**

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия** > **Използване на батерията**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зареждане, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заключване на екрана** > **Изберете заключване на екрана** > **Шаблон**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

Внимание: Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.

Важна забележка

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:

< Ако сте забравили вашата схема >

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона **Забравена схема?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния ПИН код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

Внимание: Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрити.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

5. Използване на функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

1 Изключете телефона.
2 Натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заключване + намаляване силата на звука** от задната страна на телефона.
3 Освободете **клавиша за захранване/заключване** едва когато се покаже логото на LG, след това незабавно натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заключване** отново.
4 Освободете всички клавиши, когато се покаже екранът Възстановяване на фабричните настройки.
5 Натиснете **клавиша за захранване/заключване**, за да продължите, или някой от **клавишите за сила на звука** за отмяна.
6 Натиснете **клавиша за захранване/заключване** още веднъж, за да потвърдите, или някой от **клавишите за сила на звука** за отмяна.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Ако изпълните Пълно възстановяване, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно възстановяване.

6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, тъй като едновременно можете да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

1 Натиснете **клавиш Последни** . Появява се списък с последно използваните приложения.

2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим на телефона. Не забравяйте да натиснете **клавиша Назад** , за да излезете от приложението след като го използвате.

- За да премахнете приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно. За да изчистите всички приложения, докоснете **Изтрий всички**.

7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Синхронизация на медия (MTP)

1 Докоснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**, за да проверите носителя за съхранение.

2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.

3 Плъзнете надолу лентата за състоянието, докоснете **USB свързан** и изберете опцията **Медийно устройство (MTP)**.

4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файлове от компютъра в папка за съхранение на Устройството и обратно.

5 След като прехвърлите файловете, плъзнете надолу лентата на състоянието, докоснете **USB свързано** и изберете **Зареждане на телефона** от списъка с типове USB връзки.

8. Дръжте телефона си изправен

Задръжте мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/ получавате обаждания или изпращате/ получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

9. Не включвайте телефона си, докато включвате/ изключвате компютъра.

Когато включвате или изключвате компютъра, на всяка цена изключвайте телефона от него, тъй като това може да причини компютърни грешки.

Запознаване с вашия нов телефон

Общ преглед на телефона

Сензор за близост

Обектив на предната камера

Слушалка

Сензорен екран

Клавиш "Назад"

- Връща се на предишния екран. Също така затваря изскачащи елементи, като менюта, диалогови прозорци и екранната клавиатура.

Клавиш "Начало"

- Връща се в началния екран от всеки друг екран.

Клавиш "Последни"

- Показва наскоро използвани приложения. Ако докоснете и задържите този клавиш, ще се отвори меню с наличните опции.

ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Тази част съдържа отделението за батерията.

Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите.

1 За да свалите задния капак, хванете телефона здраво в ръката си. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата по-долу.

2 Плъзнете SIM картата в долния слот за SIM карта, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

3 Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

4 Изравнете задния капак над отделението на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на мястото си (2).

Зареждане на телефона

Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Ако използвате неодобрени зарядни устройства, батерии или кабели, това може да удължи зареждането на батерията или да се появи съобщение относно бавното зареждане. Или, това може да доведе до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

Използване на карта с памет

Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 32 GB. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и други изключително малки устройства и са идеални за съхранението на медийни файлове, като музика, програми, видеоклипове и снимки, които да използвате на телефона си.

За да поставите карта с памет:

Поставете картата с памет в горния слот за карта с памет. Уверете се, че областта със златните контакти на картата с памет сочи надолу.

За да отстраните безопасно картата с памет:

Докоснете > раздела **Приложения** > **Настройки** > раздела **Общи** > **Съхранение** > **Демонтиране на SD картата**.

ЗАБЕЛЕЖКА:
- използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Важно е да се демонтира картата с памет преди премахването ѝ от телефона с цел избягване на повреда по нея или съхранените в нея данни.

За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрити.

1 Докоснете , за да отворите списъка с приложения.
2 Превъртете и докоснете **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**.
3 Докоснете **Изваждане на SD карта**.
4 Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на всичко.**
5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко.**

ЗАБЕЛЕЖКА: ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрити.

Заключване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.
Когато не използвате телефона, натиснете **клавиша за Захранване/ Заключване** ⊙ за да заключите телефона си.
Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).
За да активирате телефона, натиснете **клавиша за Захранване/ Заключване** ⊙. Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

Knock Code

Функцията Knock Code ви позволява да натиснете екрана с ваша собствена Knock Code схема с помощта на екрана, разделен на 4 квадрата, за да можете лесно да включите или изключите екрана. Можете да деактивирате тази функция в настройките на Заключен екран.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Ако въведете грешен Knock Code 6 пъти, това задължително ще ви отведе до PIN кода за вход/резервен PIN за вашия google акаунт.
- Използвайте върха на пръстите си, вместо ноктите, за да натиснете екрана за включване или изключване.
- Когато Knock Code не се използва, можете да използвате функцията Knock On, като докосвате екрана.

1 От началния екран натиснете **клавиш Приложения** > **Настройки**.
2 Натиснете **Екран при заключен телефон** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
3 Докоснете квадратите в схема, за да зададете вашия код.

Вашата схема за Knock code може да е от 3 до 8 докосвания. Натиснете Готово, когато приключите.

Отключете екрана с помощта на Knock Code

Можете да отключите екрана, като избирате схемата на Knock Code, която вече сте настроили.

1 Когато екранът се изключи, натиснете клавиша за захранване.
2 Докоснете Knock Code схемата, която сте задали.

Включване на екрана

Можете да заключите или отключите екрана с двойно докосване.

Натиснете бързо два пъти върху центъра на екрана, за да го отключите. За да заключите екрана, натиснете два пъти върху лентата за състоянието на който и да е от екраните (освен този за изглед на камерата) или върху празно пространство на началния екран.

За да активирате функцията за Включване на екрана

1 От началния екран натиснете **клавиш Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Жестове**.

2 Поставете отметка на **Екран Вкл./Изкл.**

ЗАБЕЛЕЖКА: При включване на екрана, се уверете, че не закривате сензора за близост. Това незабавно ще изключи екрана, за да предотврати случайното му включване, докато е в джоба или чантата ви.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Докоснете – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

Докосване и задържане – докоснете и задръжте елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция. Например, за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задръжте върху контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.

Изтеглете – докоснете и задръжте елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтегляте елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

Прокарайте и плъзнете – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколкото различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

Двойно потупване – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при преглед на снимката.

Смяна на мащаба чрез движение на пръстите – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карти, или когато преглеждате изображения.

Завъртане на екрана – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Начален екран

Началният екран е стартова точка за много приложения и функции и позволява да добавяте елементи като например преки пътища или притурки на Google, осигуряващи ви незабавен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване ⌂.

Вашият начален екран

Лента на състоянието
Показва информация за състоянието на телефона, включително час, сила на сигнала, състояние на батерията и икони за уведомяване.

Widget
Притурките са самостоятелни приложения, достъпни от екрана с Приложения, Началния екран, или разширения начален екран. За разлика от пряк път, притурката показва екранно приложение.

Икони на приложения
Докоснете икона (приложение, папка и др.), за да я отворите и използвате.

Индикатор на местоположение
Показва кой начален екран виждате.

Клавиши за бърз достъп
Осигурява достъп с един допир към функцията във всеки начален екран.

Сензорни бутони на началния екран
Клавиш Назад, клавиш Начало, клавиш Последни

Разширен начален екран

Операционната система предоставя няколко начални екрана, за осигуряване на повече място за добавяне на икони, притурки и др.

- Плъзнете пръста си наляво или надясно върху началния екран.

Персонализиране на началния екран

Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или сменяте тапети.

За да добавите елементи в началния екран

1 Докоснете и задръжте празната част от началния екран.
2 В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния екран.
3 Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

СЪВЕТ! За да добавите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.

За да изтриете елемент от началния екран

- **Начален екран** > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я .

За да добавите приложение като клавиш за бърз достъп

- От менюто с приложения или от началния екран, натиснете и задръжте икона на приложение и я дръпнете към площта с клавиши за бърз достъп. Можете да добавите не повече от 6 приложения.

За да премахнете приложение от областта за бърз достъп.

- Докоснете и задръжте желания клавиш за бърз достъп и го дръпнете към .

ЗАБЕЛЕЖКА: **Приложения** е клавиш, който не може да бъде премахнат.

За да персонализирате икони с приложения върху началния екран

1 Докоснете и задръжте икона на приложение, докато не се отключи от текущата си позиция. След това я поставете на екрана. Редактираната икона ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.
2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желания дизайн и размер.
3 Докоснете **OK** за запазване на промяната.

Връщане към последно използваните приложения

1 Докоснете . Появява се списък с последно използваните приложения.
2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете за връщане към предишния екран.

Панел за уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като напр. докато водите разговор.
Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Отваряне на поле с уведомления

Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления.

Площ за бързо превключване

Докоснете клавиша за бързо превключване, за да го включите/изключите. Докоснете и задръжте клавиша за достъп до менюто с настройки на функцията. За да видите още клавиши за превключване, плъзнете наляво или надясно. Докоснете за премахване, добавяне или пренареждане на клавишите за превключване.

Натиснете за изчистване на всички уведомления.

Уведомления

Текущите уведомления са изброени, като всяко има кратко описание. Натиснете уведомление, за да го видите.

За да затворите поле с уведомления, натиснете и дръпнете раздела към горната част на екрана.

Вашият начален екран

Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.

Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание	Икона	Описание
	Няма поставена SIM карта		Мелодията е заглушена
	Няма активен мрежов сигнал		Режимът на вибрация е включен
	Режимът полет е включен		Батерията е напълно заредена
	Свързан към Wi-Fi мрежа		Батерията се зарежда
	Включени са кабелни слушалки		Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	В ход е разговор		Изтегляне на данни
	Пропуснато повикване.		Качване на данни
	Bluetooth е включен		GPS е включен

	Системно предупреждение		Данните се синхронизират
	Алармата е настроена		Пристигнало е ново Gmail съобщение
	Пристигнало е ново гласово съобщение		Пристигнало е ново Hangouts съобщение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение		Изберете метод за въвеждане
	В момента се изпълнява песен		Споделяне на съдържание от мултимедиен сървър към
	Активен е мобилен хотспот		

ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различа в зависимост от функцията или услугата.

Екранна клавиатура

Може да въвеждате текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.

Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.

Докоснете, за да получите достъп до настройките на клавиатурата. Докоснете и задръжте за достъп до режим гласово въвеждане, или Clip Tray.

Докоснете, за да въведете интервал.

Докоснете, за да създадете нов ред.

Докоснете, за да изтриете предишната буква.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.

Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

  ИЛИ

- Докоснете > > раздел **Приложения** > изберете а Google приложение, като **Gmail** > изберете **Нов** за създаване на нов профил.

Ако имате профил в Google, докоснете **Съществуващ**, въведете своя имейл адрес и парола и докоснете .

След като настроите своя профил в Google на телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия профил в Google в мрежата.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона ви. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

Свързване към мрежи и устройства

Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях.
Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е ИЗКЛЮЧЕНА, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

1 Докоснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi**.
2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.,** за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
   - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
   - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)

5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

Bluetooth

Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своя телефон с другото устройство.

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > задайте **Bluetooth** на **Вкл**.

2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опция, за да направите телефона си видим, и опция за търсене на устройства. Сега докоснете **Търсене на устройства**, за да видите устройствата в обхвата на Bluetooth.

3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка.

Свързване към мрежи и устройства

След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.

Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедиен файл, от съответното приложение или от **Изтегляния**.

2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.

ЗАБЕЛЕЖКА: методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > задайте **Bluetooth** на **Вкл**.

2 Отново докоснете меню **Bluetooth** и отбележете кутийката в горната част на екрана, за да е видима на други устройства.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете > **Изтичане на периода на видимост**.

3 Изберете **Приемам**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.

Споделяне на връзката за данни на своя телефон.

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес http://www.android.com/tether.

За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

1 Натиснете > > раздела **Приложения** > **Настройки > раздел Мрежи** > **Предоставяне на връзка & мрежи** > **Wi-Fi гореща точка** превключете, за да активирате.

2 Въведете парола и натиснете **Запазване**.

СЪВЕТ! Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвяте компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете http://www.android.com/tether.

За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Предоставяне на връзка & мрежи** > **Wi-Fi гореща точка**.

2 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
- Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
- Можете да промените **Wi-Fi името (SSID)**, което останалите устройства виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
- Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата с Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
- Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Или докоснете **Отваряне в менюто** Защита, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.

3 Докоснете **Запазване**.

ВНИМАНИЕ! Ако зададете опция за защита като Отворена, не можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и са възможни допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и се уверете, че всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

За да включите Wi-Fi Direct:

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи > Wi-Fi.**

2 Докоснете **клавиша Меню** **> Wi-Fi Direct**.

3 Изберете устройство от списъка на търсените устройства, с което да се свържете.

Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

Прехвърляне на музика, снимки и видео чрез режима за USB устройство за съхранение

1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел.

2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Плъзнете надолу лентата на състоянието > Докоснете **USB свързан** > Изберете **Методи за USB връзка**, след което изберете **Медийно устройство (MTP)**.

3 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

Синхронизиране с Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.

1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
4 Редактирайте или въведете името на своя телефон в изскочилия прозорец (ако е необходимо).
5 Изберете и изтеглете желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
6 Започнете синхронизирането.

- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия

- Ако версията на Windows Media Player е по-ниска от 10, инсталирайте версия 10 или по-висока.

Повиквания

Извършване на повикване

1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
3 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.
4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

СЪВЕТ! За да въведете "+" за международни повиквания, натиснете и задържте 0+ .

Повикване на контактите

1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първите няколко букви от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
3 В списъка докоснете , който искате да наберете.

Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато получите обаждане в заключено състояние, прокарайте в произволна посока, за да отговорите на входящото повикване. Прокарайте в произволна посока, за да откажете входящо повикване.

Регулиране на силата на звука при разговор

За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Извършване на второ повикване

1 По време на първия си разговор докоснете **Клавиш Меню** > **Добави повикване** и наберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете **Регистър повиквания**, или да търсите контакти, като натиснете **Контакти** и изберете контакта, на който желаете да се обадите. Можете също да търсите контакти, като натиснете **Любими** или **Групи**.

2 Докоснете иконата , за да осъществите повикване.

3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.

4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.

5 За да прекратите активно обаждане, натиснете **Край** или и плъзнете лентата с уведомления надолу, след което изберете иконата **Край на р-р** .

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на вашите регистри повиквания

От началния екран натиснете и изберете **Регистър повиквания**. Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

СЪВЕТ!

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Натиснете клавиша "Меню" , след което натиснете Изтриване на всички, за да изтриете всички записани елементи.

Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

1 На началния екран докоснете .
2 Докоснете .
3 Докоснете **Настройки на повиквания** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

Контакти

Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

Търсене на контакт

На начален екран

1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 Докоснете **Търсене в контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.

Добавяне на нов контакт

1 Докоснете , въведете номера на новия контакт и след това докоснете **клавиша Меню** . Докоснете **Добави към контакти** > **Нов контакт**.
2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната на изображението. Изберете опция от **Направи картина** или **Изберете от галерия**.
3 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
4 Докоснете **Запазване**.

Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.

Добавяне на контакт към вашите предпочитани

1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 Докоснете раздела **Любими** и изберете контакт, за да прегледате подробности за него.
3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

Създаване на група

1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
2 Докоснете **Групи** и докоснете клавиша **Меню** . Изберете **Нова група**.
3 Въведете име за новата група. Можете да зададете тон на звънене за новосъздадената група.
4 Докоснете **Запис,** за да запишете групата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

Съобщения

Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение

1 Докоснете на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.

2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

ЗАБЕЛЕЖКА: ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение.

3 Докоснете полето **Въвеждане на съобщение** и започнете да пишете съобщението.

4 Докоснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение**, **Вмъкни емотикона**, **Изпращане на график**, **Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

СЪВЕТ! Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпращане**.

6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.

⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.
- Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** на началния екран, докоснете ⋮ и след това докоснете **Настройки**.

Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

Управление на имейл акаунт

При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли.

За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете > > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете > **Настройки >** **Добавяне на акаунт**.

За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете > > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете > **Настройки** > **Общи настройки**.

За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете > > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете > раздел **Настройки** > > **Отстраняване на акаунт** > Изберете акаунта, който желаете да изтриете > **Отстраняване** > изберете **Да**.

Работа с папките на акаунтите

Докоснете > > раздел **Приложения** > **Имейл**> докоснете и изберете **Папки**.

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

Съставяне и изпращане на имейл съобщение

За да съставите и изпратите съобщение

1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .

2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.

3 Докоснете , за да добавите полета Cc/Bcc и докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.

4 Въведете текста на съобщението.

5 Докоснете .

СЪВЕТ! Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация.

Камера и видео

Можете да използвате фотоапарата или камерата, за да правите и споделяте снимки и видеоклипове. Вашият телефон е снабден с 8-мегапикселова камера с функция за автофокус, която ви позволява да правите ярки снимки и видеоклипове.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте, преди да снимате, да почистите предпазния капак на обектива с микрофибърна кърпа. Капак на обектив с петна от пръсти може да причини размазани снимки с "хало" ефект.

За да отворите приложението Камера

От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Камера**.

ИЛИ

Докоснете иконата **Камера** от началния екран.

СЪВЕТ! Ако сте задали на вашето устройство да използва метода за отключване чрез плъзгане от заключения екран, просто натиснете клавиша за захранване/заключване на задната страна на телефона, след което плъзнете иконата Камера нагоре, за да отворите приложението Камера.

Запознаване с визьора

❶ **Светкавица** – докоснете, за да **вкл.**, **изкл.** или да зададете светкавицата на **Авто**.
❷ **Смяна камера** – докоснете, за да превключите между задния обектив и предния обектив.
❸ **Режим** – Натиснете, за да изберете режим от: **Авто** и **Панорама**.
❹ **Настройки** – натиснете, за да регулирате следните настройки на фотоапарата и камерата.
❺ **Галерия** – натиснете за достъп до Галерия.
❻ **Бутон за запис на видео** – натиснете, за да започнете да записвате видео.
❼ **Бутон за заснемане** – натиснете, за да направите снимка.

Снимайте

Снимането с вградения фотоапарат на вашия телефон е много лесно, като трябва просто да изберете обект, да насочите обектива и да натиснете бутона.

За да направите снимка:

1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Камера** .
2 Фокусирайте вашия обект на екрана.
3 Квадратът около обекта означава, че фотоапаратът е фокусиран.
4 Докоснете , за да направите снимка. Вашата снимка ще бъде автоматично запазена в Галерията.

Запис на видеоклипове

Освен че можете да правите снимки, вие можете да записвате, гледате и изпращате видеоклипове с вградената видео камера на вашия телефон.

Камера и видео

1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Камера**.
2 Фокусирайте вашия обект на екрана.
3 Натиснете , за да започнете да записвате видеото.
4 Времетраенето на записа се показва в горната част на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете , за да направите снимка, докато записвате видео.

5 Докоснете , за да поставите на пауза записа на видео. Можете да възобновите записа, като натиснете отново .

ИЛИ

6 Докоснете за край на записа. Вашият видеоклип ще бъде автоматично запазен в Галерията.

Настройки на камера и видео

От режим на камера, натиснете всяка икона, за да коригирате следните настройки на камера.

- **Светкавица :** докоснете, за да **вкл.**, **изкл.** или да зададете светкавицата на **Авто**.
- **Смяна камера :** за превключване между задния обектив и предния обектив.
- **Режим :** Натиснете, за да изберете режим от: **Авто** и **Панорама**.
  - **Авто:** заснемане на автоматична снимка.
  - **Панорама:** създава широка снимка на панорамен изглед. Задръжте телефона хоризонтално, натиснете затвора, за да започнете, и бавно плъзнете камерата през пейзажа.
- Настройки : за да регулирате следните настройки на камерата и видеото.
  - **Размер на изображението:** задайте размера на вашата снимка. Изберете от **8M**, **W6M**, **5M** или **3M**. Задаване на размера на вашето видео. Изберете от **FHD**, **HD** или **WVGA**.

- **Снимане с "Чийз":** позволява ви да правите снимки с гласови команди. Когато функцията е включена, просто кажете "Чийз", "Смайл", "Уиски", "Кимчи" или "LG", за да направите снимка.
- **Таймер:** настройка на таймера на вашата камера. Това е идеално, ако искате да бъдете част от снимката.
- **Мрежа:** лесно се използва за снимане на по-добри снимки, за да ги поддържате хоризонтално и вертикално.
- **SD карта:** задаване на местоположение за съхранение на снимките ви. Изберете от **IN** или **SD**. Това меню се показва само когато има поставена SD карта.
- **Помощ:** позволява ви да научите как работи дадена функция. Тази икона ви предоставя кратки указания.

Заснемане чрез жестове

Направете снимка с жест на ръката. За да направите снимка, повдигнете ръката си, докато предната камера я открие и се появи поле на екрана.

Камера и видео

Преглед на вашите снимки

Галерията е мястото, където можете да влезете и да видите съхранените изображения от камерата. Можете да ги преглеждате в слайдшоу, да ги споделите с приятели и да ги изтривате или редактирате.

1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Галерия** .

2 Изберете местоположение и докоснете дадено изображение, за да видите вашата снимка.

Опции на Галерия

Приложението Галерия представя снимките и видеоклиповете във вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили с приложението Камера и тези, които сте изтеглили от мрежата или от други места.

Ако имате един от Google акаунтите на вашия телефон, вие ще виждате и вашите уеб албуми на Picasa в Галерия.

1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Галерия** , за да видите изображенията, съхранени в паметта.
   ▸ Плъзнете наляво или надясно, за да видите повече албуми.

2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)

3 Докоснете дадена снимка в албума, за да я видите.

- Докоснете група от снимки, за да видите следните икони:
  - **Камера:** отваря камерата.
  - **Споделяне:** можете да споделите снимката чрез различни методи като Съобщения или Bluetooth.
  - **Изтриване:** изтрива снимката.
- Докоснете дадена снимка в албума, след което натиснете за следните опции: **Задай снимката за**, **Преместване**, **Копиране**, **Копирай в Clip Tray**, **Слайдшоу**, **Завъртане наляво**, **Завъртане надясно**, **Изрязване**, **Добавяне на местоположение**, **Преименуване**, **Печат** и **Детайли**.
- Натиснете **клавиш Назад** , за да се върнете към предишния екран.

Задаване на снимки

След като направите снимка, задайте я като ID за запис в Контакти или като изображение за фон на началния екран (тапет).

1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Галерия** .

2 Докоснете албум или изображение, за да го видите.

3 Когато снимката е показана, докоснете ⋮ > **Задай снимката за**.

4 Изберете опция.

- **Снимка на контакт** за задаване на изображение към запис на контакт като ID на изображение. Изберете даден запис от Контакти, изрежете снимката и докоснете **OK**, за да я приложите.
- **Тапет на началния екран**, за да зададете снимката като изображение за фон, изрежете снимката и докоснете **OK**, за да я приложите.
- **Тапет за заключен екран**, за да зададете снимката като изображение за фон за вашия заключен екран.
- **Тапет**, за да зададете снимката като изображение за фон, изрежете снимката и докоснете **ЗАДАВАНЕ НА ТАПЕТ**, за да я приложите.

Опции за видео

Галерията е мястото, където можете да влезете и да видите съхранените изображения от камерата. Можете да ги преглеждате, да ги споделяте с приятели, да ги изтривате или редактирате.

1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Галерия** , за да видите видеоклиповете, съхранени в паметта.
- Плъзнете наляво или надясно, за да видите повече албуми.

2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)

3 Докоснете даден видеоклип, за да го видите. Можете да получите достъп до следните опции:
- **QSlide:** позволява припокриване на дисплея на вашия телефон за лесно изпълнение на няколко задачи.
- **Меню:** натиснете за достъп до опциите **Екран съотношение**, **Подзаглавие**, **Споделяне**, **Настройки**, **Детайли.**

- **Скрийншот:** заснема екранна снимка, докато възпроизвеждате видео.

ЗАБЕЛЕЖКА: Натиснете ⋮ > Настройки > Вкл. скрийншот.

- **Сила на звук:** Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане.
- **Блокиране/отключване:** блокира сензорните клавиши за предотвратяване на неволно докосване.

Възпроизвеждане на видео

1 От началния екран, докоснете **клавиш Приложения** > **Галерия** , за да видите видеоклиповете, съхранени в паметта.
   - Плъзнете наляво или надясно, за да видите повече албуми.

2 Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му. (Снимките и видеоклиповете в албума се показват в хронологичен ред.)

3 3. Докоснете даден видеоклип в албума, за да го възпроизведете.
   - Докоснете видеоклипа, за да видите контролите за възпроизвеждане.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете лявата част от екрана нагоре или надолу, за да регулирате яркостта на екрана. Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете дясната част от екрана нагоре или надолу, за да регулирате звука. Докато възпроизвеждате видео, плъзнете пръст отляво надясно (или обратното) за бързо превъртане напред и назад.

Мащабиране в реално време

Мащабиране в реално време позволява да отдалечавате или приближавате част от видеоклип, който се възпроизвежда, с цел да направите желаната част да изглежда по-голяма или по-малка.

Докато преглеждате видеоклип, използвайте показалеца и палеца си, като ги свивате или разширявате, за да увеличите или намалите.

ЗАБЕЛЕЖКА: няма нужда да се натиска твърде силно; сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.

Галерия

Отворете приложението **Галерия**, за да прегледате албумите си със снимки и видеоклипове.

За да отворите приложението Галерия

- От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Галерия**.

Разглеждане на албумите

Приложението **Галерия** представя снимките и видеоклиповете във вашето място за съхранение, включително тези, които сте направили с приложението **Камера** и тези, които сте изтеглили от мрежата или от други места.

- Докоснете даден албум, за да го отворите и да видите съдържанието му.
- Докоснете снимка или видеоклип в албум, за да ги разгледате.
- Докоснете **клавиш Меню** (в горния десен ъгъл на екрана) за достъп до **Нов албум**, **Изтрий**, **Скриване/Показване на албум**, и **Настройки**.
- Докоснете иконата **Камера** , за да се върнете към приложението Камера.

За да споделите албума

Можете да изтриете цялото съдържание на един или повече албуми, отделни изображения или видеоклипове от албум.

1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Галерия** .

2 Докоснете и задръжте желания албум, натиснете **Споделяне**, изберете приложението, което искате да използвате за споделяне на вашите изображения, след което завършете начина на изпращане, както е необходимо.

Работа със снимки

Използвайте приложението **Галерия** за преглед на снимки, които сте направили с приложението **Камера**, което е изтеглено.

За преглед и превъртане на снимки

1 От началния екран докоснете **клавиш Приложения** > **Галерия** .

2 Отворете албум и докоснете дадена снимка.

3 Натиснете **клавиш Меню** ⋮ (в горния десен ъгъл на екрана) за достъп до **Задай снимката за**, **Преместване**, **Копиране**, **Копиране в Clip Tray**, **Слайдшоу**, **Завъртане наляво**, **Завъртане надясно**, **Изрязване**, **Добавяне/премахване на местоположение**, **Преименуване**, **Печат** или **Детайли**.

Икона за режим на камерата
Натиснете тук, за да отидете в режим на камера.

Икона на Галерия
Натиснете тук, за да се върнете към вашата Галерия.

Икона за редактиране
Натиснете тук, за да редактирате вашата снимка.

Икона за споделяне
Натиснете тук, за да споделите снимката с помощта на избрания от вас метод.

Икона за изтриване
Докоснете тук, за да изтриете снимката.

Плъзнете хоризонтално, за да превъртите снимките в текущия албум.

Плъзнете тук за бързо превъртане през снимките в албума, след което натиснете тази, която искате да видите.

За споделяне на видео

1 Отворете даден албум, за да видите съдържанието му, след това натиснете иконата **Споделяне** в горната част на екрана на Галерия.

2 Поставете отметка на видеоклипа(овете), който(които) искате да споделите, натиснете **Сподели** в долната част на екрана, изберете как искате да споделите файла(овете), след което завършете, както е необходимо.

За изтриване на видео

1 Отворете даден албум, за да видите съдържанието му, след това натиснете иконата **Споделяне** в горната част на екрана на Галерия.

2 Поставете отметка на видеоклипа(овете), който(които) искате да изтриете, натиснете **Изтрий** в долната част на екрана, след което натиснете Да, за да потвърдите.

QSlide при възпроизвеждане на видео

Можете да възпроизвеждате видеоклипове в прозореца на QSlide, което ви позволява да използвате други приложения, докато видеото се възпроизвежда.

1 Отворете приложението **Галерия** и пуснете видеото.

2 Натиснете иконата на **QSlide** в горния десен ъгъл на екрана, за да активирате функцията QSlide за възпроизвеждане на видеоклипа в прозореца на QSlide.

3 За да затворите прозореца на QSlide, натиснете в горния десен ъгъл на заглавната му лента .

QuickMemo+

Функцията **QuickMemo+** позволява да създавате бележки и скрийншотове на екрана. Направете снимки на екрана, рисувайте върху тях и ги споделете със семейството и приятелите си с помощта на QuickMemo+.

1 (Докато екранът е заключен) Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване силата на звука.

ИЛИ

Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и създайте бележка.

3 Докоснете от менюто Редактиране, за да изберете да запишете бележката с текущия екран. За да излезете от QuickMemo по всяко време, натиснете .

ЗАБЕЛЕЖКА: Докато използвате функцията QuickMemo+, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

Използване на опциите за QuickMemo+

Можете лесно да използвате инструментите за редактиране, докато си служите с QuickMemo+.

	Отм. или Върни.
	Използване на сложна функция за концепция.
	Избирате типа на писалката и цвета.
	Изтривате създадената от вас бележка.
	Записвате бележката с текущия екран в **Галерия** или **QuickMemo+**.
	Опция: Натиснете, за да изберете **Споделяне**, **Стил на хартия** за бележката.

Преглед на запазената QuickMemo+

Натиснете **QuickMemo+/Галерия** и изберете албума с QuickMemo+.

QSlide

Отворете календар, и други като прозорец във вашия екран.

1		Докоснете, за да излезете от QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Настройване на прозрачност.
3		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.
4		Докоснете, за да регулирате размера.

1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу > докоснете приложенията Qslide или докато използвате някои приложения, които поддържат QSlide, докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.

2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Когато лентата за прозрачност не е изпълнена, можете също и да използвате и докоснете място на екрана под малките прозорци .

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

Интелигентна клавиатура

Интелигентната клавиатура разпознава навиците ви за въвеждане с клавиатурата и предоставя вашата клавиатура за бързо въвеждане без грешки.

Придвижвайте курсора с помощта на интервала

Докоснете и задръжте интервала и наляво, и надясно, за да преместите курсора.

Въведете желаната дума чрез жестов контрол

Въвеждайте текст с клавиатурата и свързаните предложения за дума се появяват. Плъзнете нагоре и наляво, за да изберете лявото предложение. Плъзнете нагоре и надясно, за да изберете дясното предложение.

LG SmartWorld

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание – шрифтове, теми, игри, приложения.

Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

1 Докоснете > раздел > **Приложения** > докоснете иконата за достъп до **LG SmartWorld**.
2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете Регистрация, за да получите членство в LG SmartWorld.
3 Изтегляте желаното от вас съдържание.

* Когато използвате клетъчна мрежа, е възможно да ви бъде събрана такса за пренос на данни съгласно плана ви за данни от оператора.
* LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?

1 С помощта на мобилния уеб браузър, влезте в LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете своята държава.
2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

Специални предимства само в LG SmartWorld

1 Декорирайте собствения си стил на вашия смартфон, използвайте начална тема, тема на клавиатура и шрифт, предоставени на LG SmartWorld. (Тази услуга обаче е налична за конкретно устройство. моля, проверете в уебсайта на LG SmartWorld дали е разумно или не)
2 Насладете се на специалната услуга на LG SmartWorld, като се присъедините към постоянните промоции.

Мултимедия

Музика

Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър натиснете > > раздел **Приложения** > **Музика**.

Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:

- Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

Прехвърляне на музика чрез Синхронизиране на медия (MTP)

1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
2 Изберете опцията **Синхронизиране на медия (MTP)**. Телефонът ви ще се появи като допълнително твърдо дисково устройство в компютъра. За да го прегледете, щракнете върху него. Копирайте файловете от компютъра в папка на диска.
3 След като завършите прехвърлянето на файловете, прокарайте пръста си през лентата на състоянието и докоснете **USB свързан** > **Зареждане на телефона**. Вече спокойно можете да изключите устройството си.

Изпълнение на песен

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Музика**.
2 Докоснете **Песни**.
3 Изберете песента, която искате да изпълните.

	Докоснете, за да направите пауза във възпроизвеждането.
	Докоснете, за да подновите възпроизвеждането.
	Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред.
	Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите до следващата песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад.
	Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане.
	Докоснете, за да зададете аудио ефекти.
	Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
	Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
	Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип).
	Докоснете, за да превключите между режимите за повторение – повторение на всички песни, повторение на текущата песен или повторение изключено.

За да промените силата на звука докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука от задната страна на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Възпроизвеждане**, **Добавяне към плейлист**, **Изтриване**, **Споделяне**, **Задаване като тон на звънене**, **Детайли** и **Търсене**.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право.

Затова може да се наложи да получите разрешение или лиценз, за да можете да възпроизвеждате музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

Помощни програми

Настройка на алармата

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Часовник** > .
2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
3 Задайте **Повторение**, **Време за изчакване**, **Вибрация**, **Звук на алармата, Сила на звука на алармата, Пусково устройство на автоматично приложение, Заключване с пъзел** и **Бележка**. Докоснете **Запазване**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснете **клавиша Меню** и изберете **Настройки**.

Използване на калкулатора

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Калкулатор**.
2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, –, x или ÷), последвано от =.
4 За по-сложни изчисления плъзнете наляво, след което изберете sin, cos, tan, log и т.н.
5 За да прегледате хронологията, докоснете иконата .

Добавяне на събитие в календара

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Календар**.
2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, месеци, година, график).
3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.

5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
6 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
7 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

Запис на звук или глас

1 Докоснете > > **Гласов запис**.
2 За да започнете запис, докоснете ●.
3 За да прекратите запис, докоснете ■.
4 Докоснете ▶, за да прослушате записа.

ЗАБЕЛЕЖКА: докоснете ☰, за да влезете във вашия албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

Изпращане на гласов запис

1 След като приключи записването, можете да изпратите аудио клипа, като докоснете .
2 Изберете от **Bluetooth**, **Диск**, **Имейл**, **Gmail**, **Съобщения** или **QuickMemo+** . Когато изберете **Bluetooth**, **Диск**, **Имейл**, **Gmail**, **Съобщения** или **QuickMemo+**, гласовият запис се добавя към съобщението. След това можете да напишете и изпратите съобщението по обичайния начин.

Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизиране на MS Exchange

1 От начален екран докоснете > > раздел **Приложения** > **Настройки**.
2 Докоснете раздел **Общи** > **Акаунти и синхронизиране** > **Добавяне на акаунт**.
3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

ЗАБЕЛЕЖКА: Възможно е MS Exchange да не се поддържа, в зависимост от имейл сървъра.

Google+

Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.

- Докоснете > > раздел **Приложения** > **Google+.**

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

1 Докоснете > > раздел **Приложения** > **Гласово търсене**.

2 Когато на екрана се появи **Говори сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.

- Докоснете > > раздел **Приложения** > **Изтегляния**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Уеб

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете > > раздел **Приложения** > **Интернет**.

Използване на уеб лентата с инструменти

Докоснете и влачете нагоре с пръст, за да се отвори.

	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на , което ви връща към предната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете, за да получите достъп до показалците.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете 1 → ↘

За да преминете към друга уеб страница, докоснете 2, превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Търсене в интернет чрез глас

Докоснете адресната лента, докоснете , изговорете ключова дума, след което изберете една от предложените ключови думи, които се извеждат.

ЗАБЕЛЕЖКА: Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Показалци

За да въведете текущата уеб страница като показалец, натиснете > **Запазване в показалци** > **OK**.

За да отворите уеб страница от показалец, натиснете и я изберете.

Хронология

Натиснете > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете цялата хронология, натиснете → **Да**.

Използване на изскачащ браузър

Тази функция се използва за достъп до интернет без да се затваря текущо приложение.

Когато преглеждате съдържание, като напр. контакти или бележки, които съдържат уеб адреси, изберете уеб адрес и след това докоснете Изскачащ браузър, за да го отворите. Натиснете и изтеглете браузъра, за да го преместите на друго място.

Уеб

За да изкарате браузъра на цял екран, натиснете .
За да затворите браузъра, натиснете .

Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.

1 Натиснете > > раздел **Приложения** > **Chrome**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.

Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете → **Нов раздел**.
За да преминете към друга уеб страница, докоснете , превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.

Синхронизиране с други устройства

Чрез функцията за синхронизиране се отварят раздели и показалци, които да се използват с Chrome на друго устройство, когато сте се включили със същия профил в Google.
За да разгледате отворените раздели на други устройства, докоснете **клавиша Меню** → **Други устройства**.
Изберете уеб страница, която да отворите.
За да добавите показалци, докоснете .

Настройки

Този раздел съдържа преглед на елементите, които можете да промените от менютата за Системни настройки на вашия телефон. **За да отворите меню Настройки:**

Натиснете > > раздел **Приложения** > **Настройки**.

- или -

Натиснете , след това натиснете и задържте > **Системни настройки**.

Мрежи

< Wi-Fi >

Wi-Fi – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намирав следния потребителски интерфейс: докоснете > > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi** > > **Разширени Wi-Fi** > **MAC адрес**.

< Bluetooth >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< Мобилен трафик на данни >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< Разговори >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

Гласова поща – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

Фиксирани номера за набиране – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Изскачащ прозорец за входящо повикване – за показване на изскачащ прозорец за входящо повикване, докато се използва приложение.

Отхвърляне на повикване – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избиране от режим Отхвърляне на повикване или Отхвърляне на повиквания от.

Отказ със съобщение – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване, когато сте в среща.

Запазване на конфиденциалност – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

Препращане на повикване – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

Автоматичен отговор – Настройвате времето преди свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори на входящо повикване автоматично. Изберете между Забраняване, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибриране при свързване – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

Запазване на непознати номера – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

Бутонът за захранването прекратява обаждането – позволява ви да изберете край на разговор.

Забрана на разговорите – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

Продължителност на разговор – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, инициираните от вас разговори , получените повиквания и всички разговори**.**

Допълнителни настройки на повикванията – тази опция позволява да променяте следните настройки:

Идентификация на повикващ: избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

Чакащо повикване: ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

<Споделяне и свързване>

LG PC Suite – свързване на LG PC Suite с телефона ви за лесно управление на мултимедийно съдържание и приложения.

< Връзки и мрежи>

Предоставяне на връзка чрез USB – свържете USB кабела, за да споделите интернет връзката с компютъра.

Wi-Fi гореща точка – можете също да използвате телефона си, за да предоставите мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка и споделете връзката. Моля, вижте **"Споделяне на връзката за данни на телефона ви"** за повече информация.

Bluetooth споделяне на интернет връзка – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

Помощ – Докоснете, за да видите помощна информация за функциите Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

Самолетен режим – След като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

VPN настройки –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

Мобилни мрежи – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.

Звук

Звуков профил– можете да изберете режим "Звук", "Само вибрация" или "Без звук".

Сила на звука - – Указвате настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

Безшумен режим – Конфигурирайте вашия Безшумен режим. Докоснете превключвателя, за да го вкл. или изкл. Можете да програмирате Безшумен режим да се включва автоматично и да зададете изключения за вашия Безшумен режим.

Звуков профил – можете да изберете режим "Звук" или "Само вибрация".

Настройка на час – изберете Настройка на час: Винаги включено или График. Ако натиснете График, можете да задавате дните и часовете за автоматично включване на Безшумен режим.

Блокиране на аларми – поставете отметка, за да позволите на екрана да не се включва и да не се възпроизвеждат аларми.

Блокирай входящи повиквания – поставете отметка, за да позволите или блокирате входящи повиквания от определени контакти.

Настройки за входящо повикване

Автоматичен отговор за блокирани повиквания – задайте как искате да отговаряте автоматично на заглушените повиквания.

Позволява повторни повиквания – поставете отметка, за да позволите повикване, което се повтаря в рамките на 3 минути.

Разрешени контактни списъци – задайте повикванията от кои контакти да бъдат позволени.

Помощ – извеждане на информация за настройките на безшумния режим.

Тон на звънене – задаване на тон на звънене при повиквания. Можете да добавите тон на звънене чрез докосване + в горния десен ъгъл на екрана.

Звук за уведомление – задаване на звука за уведомление. Можете също да добавите звук за уведомление, като натиснете + в горния десен ъгъл на екрана.

Тон на звънене с вибрация – Поставете отметка, за да конфигурирате телефона да вибрира в допълнение към тона на звънене при получаване на входящи повиквания.

Тип вибрация – задаване на тип вибрация при повиквания. Можете също да създадете тип вибрация, като натиснете + в горния десен ъгъл на екрана.

Вибриране при докосване – поставете отметка за вибриране при натискане на сензорните бутони на главната страница и по време на други ПИ взаимодействия.

Звукови ефекти – натиснете, за да настроите тоновете на клавиатурата за набиране, звуците при докосване и звука при заключване на екрана.

Тонове на клавиатурата за набиране – поставете отметка, за да се възпроизвеждат тонове при използване на клавиатурата за набиране.

Звуци при докосване – поставете отметка, за да се възпроизвежда звук при осъществяване на екранна селекция.

Звук при заключване на екрана – поставете отметка, за да се изпълнява звук при заключване и отключване на екрана.

Гласово уведомление за съобщение/повикване **– натиснете Гласово уведомление за съобщение/повикване**, за да го вкл. или изкл. Вкл. позволява на вашето устройство автоматично да приема входящи повиквания и съобщения.

Дисплей

< НАЧАЛО & ЗАКЛЮЧВАНЕ >

Начален екран

Изберете Начало – задайте **Начало** или **EasyHome** като начало по подразбиране.

Тема – задава темата за екрана на вашето устройство. Можете да я изтеглите от **LG SmartWorld**.

Тапет – задава тапета, който да използвате на началния екран. Изберете го от **Галерия**, **Анимирани тапети**, **Снимки** или **Галерия с тапети**.

Ефект на екран – задава ефекта при смяна на различните екрани. Изберете от **Домино**, **Бриз**, **Акордеон**, **Панорама**, **Въртележка**, **Слой** или **Слайд**.

Разрешаване на превъртане на Начален екран – поставете отметка, за да позволите постоянно превъртане на Началния екран (превъртане обратно до първия екран след последния).

Архивиране и възстановяване на Начало – задайте, за да архивирате и възстановявате разположението и тапета на Начало.

Помощ – извежда информация относно елементите и функциите на Началния екран.

Заключване на екран

Изберете заключване на екрана – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Задавате опциите **Няма**, **Плъзгане**, **Отключване с лице**, **Knock Code**, **Схема**, **PIN** или **Парола**.

Ако сте разрешили опцията Заключване чрез схема, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

Тапет – Задава тапета за вашия Тапет на заключен екран. Изберете от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

Пропуснати повиквания & Нови съобщения – поставете отметка, за да се показват уведомления за пропуснати обаждания и нови съобщения на заключен екран.

Преки пътища – Позволява ви да смените преките пътища на Заключен екран **Плъзгане.**

Информация за притежателя – поставете отметка, за да зададете показване на името на притежателя на Заключения екран. Докоснете ⚙, за да въведете текста, който да се показва като информация за притежателя.

Таймер за заключване – Позволява ви да зададете периода от време преди екранът автоматично да се заключи след таймаут на екрана.

Незабавно заключване чрез бутона за захранването – Поставете отметка, за да заключите незабавно екрана при натискане на клавиша за захранване/заключване. Тази настройка замества настройката за Таймер за заключване за защита.

Сензорни бутони на началния екран

Задайте сензорните бутони на началния екран, показвани в долната част на всички екрани. Задайте кои да бъдат показвани, тяхната

позиция в лентата и как да изглеждат те. Изберете клавишите и реда им, темата и фона.

< ШРИФТ >

Тип шрифт – Задава типа шрифт, използван за телефона или менютата.

Размер на шрифт – Задава размера на шрифта, показван в телефона и менютата.

< ДРУГИ НАСТРОЙКИ НА ЕКРАНА >

Яркост – настройва яркостта на екрана. За най-добра производителност на батерията,
използвайте най-ниската удобна за вас яркост.

Авто-завъртане на екрана – Поставете отметка, за да зададете телефонът да се завърта автоматично в зависимост от ориентацията на екрана и телефона (портрет или пейзаж).

Таймаут на екрана – Задава периода от време преди екранът да се изключи.

< РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ>

Ефект, изключващ екрана – Задава ефекта при изключване на екрана. Изберете от Избледняване Черна дупка, Ретро TV.

Мечта – Докоснете превключването Мечта, за да го вкл. или изкл. Вкл. позволява да зададете скрийнсейвърът да се показва докато телефонът е поставен на докинг станцията и/или се зарежда. Изберете между Часовник и Google Снимки.

Общо

< Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

Език – задава езика, който да използвате на вашето устройство.

По подразбиране – задава екранната клавиатура по подразбиране, която да се използва за въвеждане на текст.

LG Клавиатура – поставете отметка, за да изберете LG клавиатурата за въвеждане на данни. Докоснете иконата "Настройки", за да промените следните настройки:

Език на въвеждане и разположение на клавиатурата – задава езика на клавиатурата и знаците.

Височина на клавиатурата и разположение – позволява ви да настройвате различни опции за височина и разположение на клавиатурата за по-лесно използване.

Пътека на въвеждане – поставете отметка, за да въведете дума, като нарисувате пътека през всичките букви.

Показване на предложения за думи – поставете отметка за показване на думи чрез предвиждане на текст.

Автоматична корекция – изберете от **Изключена**, **Мека**, **Умерена** и **Агресивна**.

Актуализиране на предложенията за думи – за актуализиране на предложенията за думи. Трябва да приемете Правата на договаряне.

Допълнителни настройки – задава допълнителни настройки, включително Вибриране при натискане, Звук при натискане, Popup при натискане на клавиш, Авт. рег. на главни букви, Автоматична пунктуация, Проверка на правописа, Персонализирани данни, Многоезични предложения, Изчистване на хронологията на предложения за дума и Личен речник.

Помощ – натиснете Помощ за повече информация.

Google гласов печат – поставете отметка, за да изберете Google гласов печат за въвеждане на данни. Натиснете иконата "Настройки", за да промените настройките за Google глас.

Избор на езици на въвеждане – задава поддържаните езици на въвеждане с Google гласов печат.

Блокиране на обидни думи **– поставете отметка, за да скривате разпознат обиден текст.**

Офлайн разпознаване на реч – активира гласово въвеждане докато нямате мрежова връзка.

Гласово търсене – задава опциите за гласово търсене.

Език – задава езика за Google търсене чрез глас.

Резултат за реч – задава кога да се използва резултат за реч. Изберете между Винаги, Само за информация или Само със свободни ръце. За да се включва резултат за реч само когато към телефона ви са включени слушалки, изберете Само със свободни ръце.

Блокиране на обидни думи – поставете отметка, за да се скриват обидните гласови резултати.

Офлайн разпознаване на реч – задава един или повече допълнителни езици за разпознаване на речта, когато нямате мрежова връзка.

Bluetooth слушалка – поставете отметка за запис на звук чрез свързана Bluetooth слушалка.

Извеждане от текст-към-реч – задава предпочитаната система за реч и скорост на реч (от много бавно до много бързо). Също така възпроизвежда малка демонстрация на речева синтеза.

Скорост на курсора – задава скоростта на курсора чрез плъзгач.

< Местоположение >

Включете услугата за местоположение, телефонът ви определя приблизителното ви положение с помощта на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Режим – задава режима за местоположение от **Висока точност, Пестене на батерия** и **Сензори само на устройството**.

Услуги от Google Play – натиснете, за да прегледате информация за приложението **за услуги от Google Play.**

ЛОКАЦИОННИ УСЛУГИ

Камера – поставете отметка, за да отбелязвате снимките или видео клиповете с техните местоположения.

Докладване на Google местоположение – изберете дали да включите или изключите опциите на **Докладване на Google местоположение**. За допълнителна информация докоснете ⋮ > **Помощ.**

< Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

< Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

ЗАБЕЛЕЖКА: Изисква възможност за избор на допълнителните приставки.

< Използване с една ръка >

Клавиатура за набиране – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата за набиране от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

LG Клавиатура – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

Заключен екран – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата за въвеждане на PIN при заключен екран от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

Помощ – Показва информация във връзка с използването с една ръка.

< Клавишна комбинация >

Получете бърз достъп до приложения, като натиснете и задържите бутоните за сила на звука, когато екранът е изключен или блокиран. Натиснете превключвателя на клавиша за бърз достъп в горния десен ъгъл на екрана, за да го **Вкл.** или **Изкл**.

< Защита >

Криптиране на телефона – Позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въвеждате PIN или парола за дешифроване на телефона всеки път, когато го включите.

Криптиране на паметта на SD карта – позволява ви да криптирате паметта на SD картата и да запазите данните налични за други устройства.

Настройка на заключване на SIM карта – Настройвате заключване на Micro-USIM картата или сменяте ПИН кода на Micro-USIM картата.

Видимост на паролата при въвеждане – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

Администратори на устройството – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

Непознати източници – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

Потвърждаване на приложения – Забранете или предупреждавайте преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

Достъп до известия – поставете отметка, за да четете известия на екран при заключен телефон.

Тип памет – показва типа памет.

Надеждни данни – показват се надеждните CA сертификати.

Инсталирай от памет – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

Изтриване на данни за вписване – изтривате всички сертификати.

< Режим на гост >

За да защитите своята поверителност или да ограничите до някои приложения от вашите деца, можете да използвате Режим на гост.

Когато давате временно телефона си на други, можете да ограничите показването на някои приложения. Задайте предварително Режима на гост и персонализирайте опциите.

< Жестове >

Включване/изключване на екрана – Поставете отметка, за да разрешите Включване на екрана да включва или изключва екрана. Докоснете два пъти бързо централната част на екрана, за да го включите. Докоснете два пъти лентата на състоянието, празна област на началния екран или Заключения екран, за да изключите екрана. За най-добри резултати не местете телефона докато използвате функцията Включване на екрана.

Заглушаване на входящи повиквания – Поставете отметка, за да позволите обръщане на телефона за заглушаване на входящите повиквания.

Отлагане или спиране на аларма – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за отлагане или спиране на аларма.

Пауза във видео – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за пауза на възпроизвежданото видео.

Помощ – Отваря помощно ръководство относно използването на функцията Жестове на вашето устройство.

Калибриране на сензора за движения – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

< Калъф QuickCircle >

Активирайте, за да позволите преглед на функции като музика, време и часовник с умален размер при използване на QuickCircle.

< Дата & Час >

Използвайте **Настройки за дата и час,** за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

< Съхранение >

ВЪТРЕШНА ПАМЕТ – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

<Батерия>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯ

Информацията за заряд на батерията се показва на графиката на батерията, заедно с процента на оставащия заряд и състоянието. Натиснете иконата за зареждане на батерията за извеждане на екрана за използване на батерията, за да видите нивото на използване на батерията и данни за използване на батерията. Той показа кои компоненти и приложения използват най-много енергия от батерията. Докоснете някой от елементите, за да видите по-подробна информация.

Процент на батерията в лента за състояние – поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията в лентата за състояние.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Докоснете превключвателя Пестене на енергия, за да го вкл. или изкл. Докоснете Пестене на енергия за достъп до следните настройки:

Включване на Пестене на енергия – Задава нивото на заряд на батерията в проценти, при което Пестене на енергия се включва автоматично. Изберете между Незабавно, 10% батерия, 20% батерия, 30% батерия и 50% батерия.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Автоматична синхр. – Поставете отметка, за да изключите автоматичната синхронизация при активирано Пестене на енергия.

Wi-Fi – Поставете отметка за изключване на Wi-Fi, когато не се използва трансфер на данни при активирано Пестене на енергия.

Bluetooth – Поставете отметка за изключване на Bluetooth, когато не е свързан при активирано Пестене на енергия.

Вибрация при докосване – поставете отметка за изключване на сензорната обратна връзка при докосване при активирано Пестене на енергия.

Яркост – Поставете отметка, за да зададете яркост на екрана при активирано Пестене на енергия. Докоснете ⚙, за да промените настройката.

Таймаут на екрана – Поставете отметка, за да зададете таймаут на екрана при активирано Пестене на енергия. Докоснете иконата Настройки, за да промените настройката.

Помощ – извеждане на информация за елементите на пестенето на енергия.

< Смарт почистване >

Показване на използваното и свободното пространство на вашето устройство. Натиснете (иконата ...) в горния десен ъгъл на екрана, за да зададете интервала за уведомяване и периода на престой.

< Приложения >

Преглед и управление на вашите приложения.

< Приложение за съобщения по подразбиране >

Задайте **Съобщения** или **Hangouts** като приложение по подразбиране.

< Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

Архивиране на моите данни – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

Профил за архивиране – настройвате архивирането на вашия профил.

Автоматично възстановяване – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашия телефон.

Услуга Архивиране на LG – Архивира цялата информация на устройството и я възстановява в случай на загуба на данни или смяна.

Възстановяване на фабрични данни – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

< Печатане >

Cloud Print – натиснете, за да търсите принтери. Натиснете клавиша за Cloud Print в
горния десен ъгъл на екрана, за да го **ВКЛ.** или **ИЗКЛ**.

< Относно телефона >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да архивирате и възстановявате данните от телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

1 Отидете на адрес www.lg.com и изберете страна.
2 Отидете на **Поддръжка** > **МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА** > **Мобилни телефони на LG** > **Изберете модела** или Отидете на **Поддръжка** > **Мобилен телефон** > Изберете модела.
3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

Системни изисквания за компютърното приложение “LG PC Suite”

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)
- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран от LG USB драйвер

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение “LG PC Suite”.

Синхронизиране на телефона ви с компютър

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)

2 Плъзнете надолу лентата на състоянието > Докоснете **USB свързан** > Изберете **Методи за USB връзка**, след което изберете **Медийно устройство (MTP)**.

3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.

4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

ЗАБЕЛЕЖКА: За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

Преместване на контакти от стария в новия ви телефон

1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.
3 В горното меню изберете **Телефон** > **Импортиране/Експортиране на контакти** > **Експортиране** до вашето устройство.
4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще експортирате.
5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще експортирате и щракнете Отвори.
7 Щракнете **Експортиране**.
8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
10 Щракнете върху **OK**.

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране софтуера на телефона

Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете http://www.lg.com/common/index.jsp → изберете вашата страна и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Актуализиране софтуера на телефона

Първо трябва да проверите софтуерната версия на мобилния си телефон: **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Център за актуализация > Актуализация на софтуер > Проверка за актуализации**.

ЗАБЕЛЕЖКА: Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

ЗАБЕЛЕЖКА: Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

За това ръководство за употреба

За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG: www.lg.com.
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете или използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.

За това ръководство за употреба

- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Забележка: софтуер с отворен код

За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете http://opensource.lge.com/

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Аксесоари

Тези аксесоари се предлагат за използване с вашия телефон.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Адаптер за пътуване

Стерео слушалки

Кратко ръководство

Кабел за данни

Батерия

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални аксесоари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Аксесоарите може да са различни за различните региони.

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка от Micro-USIM картата	Няма Micro-USIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че Micro-USIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали Micro-USIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете Micro-USIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова Micro-USIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплатения кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файлове.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.

ЧЗВ

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
BT Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носителя за съхранение.
BT Bluetooth Слушалка	Ако моята Bluetooth слушалка е свързана, мога ли да слушам музика чрез моите 3,5 мм кабелни слушалки?	Когато бъде свързана Bluetooth слушалка, всички системни звуци се възпроизвеждат през нея. В резултат на това няма да можете да слушате музика през слушалките с кабел.
Данни Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да настроя еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
Данни Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете **клавиш Меню** ⋮ и изберете **Папки**, за да изберете папка.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Google™ услуги Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
Google™ услуги Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.
Функция телефон Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
Функция телефон Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам MP3 файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
Функция телефон Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да променя това?	Можете да виждате часа за съобщения, които са получени само през същия ден.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
Функция телефон Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).
Функция телефон Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	Ако сте прехвърлили контакт с W & P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза: 1. От началния екран докоснете иконата **Телефон**. 2. Наберете номера, след което докоснете **клавиш Меню**. 3. Докоснете **Добави 2 сек. пауза** или **Добави изчакване**.
Функция телефон Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Как да създам шаблон за отключване?	1. На началния екран докоснете **клавиш Меню** ⋮. 2. Докоснете **Системни настройки** > раздел **Дисплей** > **Екран за заключване**. 3. Докоснете **Избери заключване на екрана** > **Схема**. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване. 4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение. Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране. Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване.)

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Отключване Шаблон	Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?	Ако сте забравили схемата: Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране. Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.
Функция телефон Памет	Ще бъда ли уведомен(а), когато паметта е пълна?	Да, ще бъдете уведомен(а).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Езикова поддръжка	Възможно ли е да променя езика на телефона си?	Телефонът поддържа многоезичен режим на работа. За да смените езика: 1. От началния екран докоснете **клавиша Меню** ⋮ и докоснете **Системни настройки**. 2. Докоснете раздел **Общи** > **Език и въвеждане** > **Език**. 3. Докоснете желания език.
Функция телефон VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.
Функция телефон Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	1. На началния екран докоснете **клавиш Меню** ⋮. 2. Докоснете **Системни настройки** > раздел **Дисплей** . 3. Докоснете **Таймаут на екрана**. 4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.
Функция телефон Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната централна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.
Функция телефон Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	1. На началния екран докоснете **клавиш Меню** ⋮. 2. Докоснете **Системни настройки** > раздел **Общи** > **Приложения** > **ИЗТЕГЛЕНИ**. 3. Докоснете приложението, след което докоснете **Деинсталиране**.

ЧЗВ

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Функция телефон Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
Функция телефон Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. След като запазите музикален файл като тон на звънене, можете да го използвате и за аларма. 1. Докоснете и задръжте песен в списъка. В менюто, което се отваря, докоснете **Задаване като тон на звънене** > **Тон на звънене на телефона** или **Тон на звънене за контакт**. 2. В екрана за настройка на алармата изберете песента като тон на звънене.
Функция телефон Аларма	Ако телефонът бъде изключен ще се чуе ли звукът на алармата или и тя ще се изключи?	Не, тази функция не се поддържа.
Функция телефон Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои да е Изкл. или Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
Решения за възстановяване Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

СРПСКИ

Корисничко упутство

- Прикази на екрану и илустрације могу да се разликују од оних који се виде на стварном телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператера. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на додирном екрану.
- Copyright ©2014. LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу 5

Важна напомена 14

Основне информације о телефону ... 21

Преглед делова телефона 21
Инсталирање SIM картице и батерије 23
Пуњење телефона 25
Коришћење меморијске картице 26
Закључавање и откључавање и екрана 28
Knock Code 28
Укључите екран 29

Почетни екран 31

Савети за екран осетљив на додир 31
Почетни екран 32
Проширени почетни екран 33
Прилагођавање почетног екрана 33
Повратак на недавно коришћене апликације 35
Табла са обавештењима 35
Отварање табле са обавештењима 36
Иконе-индикатори на статусној траци 36
Тастатура на екрану 38
Унос акцентованих слова 39

Подешавање Google налога 40

Повезивање на мреже и уређаје 41

Wi-Fi 41
Повезивање на Wi-Fi мреже 41
Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу 41
Bluetooth 42
Дељење везе за пренос података на телефону 44
Wi-Fi Direct 46
Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла 46

Позиви 48

Обављање позива 48
Позивање контаката 48
Одговарање на позив и одбијање позива 48
Подешавање јачине звука у слушалици 48
Обављање другог позива 49
Прегледање евиденције позива 49
Поставке позива 50

Контакти 51

Тражење контакта 51
Додавање новог контакта 51
Омиљени контакти 51
Креирање групе 52

Размена порука 53

Слање поруке 53
Сандуче са нитима 54

Мењање поставки за поруке 54

Е-пошта 55

Управљање налогом е-поште 55

Рад с фасциклама налога 56

Састављање и слање е-поште 56

Фотоапарат и камера 57

Отварање апликације Фотоапарат ... 57

Упознавање са тражилом 57

Фотографисање 58

Снимање видео записа.....59

Поставке фотоапарата и видео записа 59

Снимак покретом 60

Приказивање слика..... 61

Опција апликације Галерија 61

Додељивање фотографија 63

Опције видео записа..... 63

Зумирање уживо..... 65

Галерија.....66

Руковање фотографијама 67

Дељење видео записа..... 68

Брисање видео записа..... 68

QSlide апликације у току репродукције видео записа..... 68

Функција.....69

QuickMemo+ 69

Коришћење опција за функцију QuickMemo+ 70

Приказ сачуване QuickMemo+ белешке 70

QSlide 71

Интелигентна тастатура 72

Померање показивача помоћу тастера за размак 72

Унос предложене речи помоћу контроле покрета..... 72

LG SmartWorld 73

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld 73

Мултимедија.....74

Музика.....74

Додавање музике у телефон 74

Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (MTP)..... 74

Репродукција нумере 74

Услужни програми.....77

Подешавање аларма 77

Употреба калкулатора 77

Додавање догађаја у календар 77

Снимање гласа 78

Снимање звука или гласа..... 78

Слање гласовних записа 78

Задаци 79

Google+ 79

Говорна претрага 80

Преузете ставке 80

Веб 81

Садржај

Интернет **81**
Коришћење траке с алаткама за веб 81
Приказивање веб-страница 81
Отварање странице 82
Претраживање веба гласом 82
Обележивачи 82
Претходно 82
Коришћење искачућег прегледача 82
Chrome **83**
Приказивање веб-страница 83
Отварање странице 83
Синхронизовање с другим уређајима 83

Поставке **84**
Мреже **84**
Звук **87**
Екран **89**
Опште **91**

Рачунарски софтвер (LG PC Suite) **101**

Ажурирање софтвера за телефон **104**
Ажурирање софтвера за телефон **104**

Више информација о овом корисничком приручнику **106**
Више информација о овом корисничком приручнику **106**
Заштићени жигови **107**

Додатна опрема **108**

Решавање проблема **109**

Најчешћа питања **113**

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака.

Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate).

Модел мобилног телефона LG-D331 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,433 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,748 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслоњен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 цм од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 цм од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

Чување и одржавање производа

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.

- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуни. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.
- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напрсло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.

Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

Ефикасна употреба телефона

Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.
- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може довести до неправилног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

Спречите оштећење слуха

Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

НАПОМЕНА: Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператера.

Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дуже време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.

- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.

ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је **производ LG-D331** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси **http://www.lg.com/global/declaration**

Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Одлагање вашег старог уређаја

1 Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.

2 Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.

3 Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Одлагање потрошених батерија/акумулатора

1 Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.

2 Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.

3 Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.

4 Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.

Важна напомена

Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

Да бисте деинсталирали апликације:

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Апликације**.
2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
3 Додирните **Деинсталирај**.

2. Оптимизовање трајања батерије

Продужите напајање из батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

Како да продужите трајање батерије:

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.

- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.

НАПОМЕНА: Ако случајно притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање док се уређај налази у џепу, екран ће се аутоматски искључити ради уштеде енергије.

Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија.**

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (проценат напуњености).

Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > **картица Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Батерија** > **Употреба батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Додирните [⌂] > [⊞] > картица **Апликације** > [⚙] **Поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

Опрез: Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:

< Ако сте заборавили шаблон >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< Ако сте заборавили PIN кôд или лозинку >

Ако сте заборавили PIN кôд или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање телефона.

Опрез: Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

НАПОМЕНА: Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

1 Искључите напајање.
2 Додирните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање + тастер за смањивање јачине звука** на задњој страни телефона.
3 Отпустите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** тек када се на екрану појави логотип компаније LG, а затим одмах поново притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**.
4 Када се прикаже екран Ресетовање на фабричке вредности, отпустите све тастере.
5 Притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте наставили или било који **тастер за јачину звука** да бисте отказали.
6 Још једном притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте потврдили или било који **тастер за јачину звука** да бисте отказали.

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ**

Приликом хардверског ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android па истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

1 Додирните **тастер Скорашње апликације** . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.

2 Додирните апликацију којој желите да приступите. Претходна апликација и даље ће се извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након коришћења, додирните тастер **Назад** .

- Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците преглед апликација налево или надесно. Да бисте обрисали све апликације, додирните **Избриши све**.

7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медија синхр. (MTP)

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија** да бисте проверили стање меморијског медијума.

2 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.

3 Превуците надоле статусну траку, додирните ставку **УСБ веза је успостављена** па изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**.

4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке са рачунара у фасциклу у меморији уређаја и обрнуто.

5 Када завршите са преносом датотека, превуците надоле статусну траку, додирните ставку **УСБ веза је успостављена**, па изаберите опцију **Напуните телефон** из листе типова USB везе.

8. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

9. Немојте да повезујете телефон док укључујете/ искључујете рачунар

Искључите телефон из рачунара када укључујете или искључујете рачунар да се не би јавиле грешке у раду рачунара.

Основне информације о телефону

Преглед делова телефона

Сензор близине

Објектив фотоапарата на предњој страни

Слушалица

Екран осетљив на додир

Тастер „Назад“

- Повратак на претходни екран. Такође затвара искачуће ставке, као што су менији, дијалози и тастатура на екрану.

Тастер за почетни екран

- Повратак на почетни екран из било ког екрана.

Тастер Скорашње апликације

- Приказивање недавно коришћених апликација. Ако додирнете и задржите овај тастер, отвориће се мени са доступним опцијама.

НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Постављањем тешких објеката на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неисправан рад сензора.

Основне информације о телефону

Микрофон

Прикључак за слушалицу

Тастер за напајање/ закључавање

- Укључује/искључује телефон када притиснете и задржите овај тастер.
- Кратко притисните тастер да бисте закључали/ откључали екран.

Звучник

Објектив фотоапарата на задњој страни

Блиц

Тастери за јачину (док је екран искључен)

- Дуже притисните дугме нагоре да бисте покренули QuickMemo
- Дуже притисните дугме надоле да бисте покренули камеру

Микрофон

Пуњач/USB прикључак

УПОЗОРЕЊЕ

- Овај део служи као поклопац одељка за батерију.

Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад.

1 Да бисте уклонили задњи поклопац, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните задњи поклопац ноктом на палцу као што је приказано на слици испод.

2 Гурните SIM картицу у доње лежиште као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

3 Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

4 Поравнајте поклопац изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).

Пуњење телефона

Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Ако користите неодобрене пуњаче или каблове, може доћи до успореног пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са успореним пуњењем, односно, може доћи до експлозије батерије или оштећења уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

НАПОМЕНА:

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.

Коришћење меморијске картице

Телефон подржава microSD™ и microSDHC™ меморијске картице чији је капацитет до 32 GB. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије, које се користе на телефону.

Да бисте поставили меморијску картицу:

Уметните меморијску картицу у горње лежиште. Проверите да ли је део са златним контактима на меморијској картици окренут надоле.

Безбедно уклањање меморијске картице:

Додирните > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија** > **Искључи СД картицу**.

НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пре него што извадите картицу из телефона, потребно је да је искључите како не би дошло до оштећења картице или података.

Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.

НАПОМЕНА: Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

1 Додирните да бисте отворили листу апликација.
2 Пронађите и додирните ставку **Поставке** > картица **Опште** > **Меморија**.
3 Додирните **Искључи SD картицу**.
4 Додирните **Обриши SD картицу** > **Обриши SD картицу** > **Обриши све**.
5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.

НАПОМЕНА: Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање** ⊙ да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање** ⊙. Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

Knock Code

Функција Knock Code омогућава вам да приликом додиривања екрана користите сопствени Knock Code узорак уз екран подељен на 4 квадрата како бисте лако укључили/искључили екран. Ову функцију можете да онемогућите у поставкама за закључавање екрана.

НАПОМЕНА:

- Ако 6 пута унесете погрешан Knock Code узорак, бићете усмерени на екран за пријављивање на Google налог/унос резервног PIN кода.
- Када додирујете екран да бисте га укључили или искључили, користите јагодицу прста, а не нокат.
- Када не користите Knock Code, можете да користите функцију Knock On тако што ћете додирнути екран.

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Поставке**.
2 Додирните **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.
3 Додирујте квадрате у узорку да бисте подесили Knock Code.

Knock Code узорак може да садржи од 3 до 8 додира. Када завршите, додирните Готово.

Откључавање екрана помоћу функције Knock Code

Екран можете да откључате додиривањем Knock Code узорка који сте унапред подесили.

1 Када се екран искључи, притисните тастер за укључивање/искључивање.
2 Додирните Knock Code узорак који сте претходно подесили.

Укључите екран

Можете да једноставно да закључавате и откључавате екран двоструким додиром екрана.

Двапут брзо додирните средину екрана да бисте откључали екран. Да бисте закључали екран, двапут додирните статусну траку на било ком

екрану (осим тражила камере) или празну површину почетног екрана.

Да бисте активирали функцију KnockON

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Поставке** > картица **Опште** > **Покрети**.
2 Изаберите опцију **Екран је укључен/искљ**.

Напомена: Приликом укључивања екрана водите рачуна да не покријете сензор близине. Ако то учините, екран ће се искључити одмах након што се укључите како би се спречило случајно укључивање док је телефон у џепу или торби.

Почетни екран

Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

Додир – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

Додир и задржавање прста – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

Превлачење – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

Брзо превлачење – брзо превуците прстом преко површине екрана, тако да не правите паузу када прст спустите на њега (да не бисте случајно померили ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

Двоструки додир – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум док гледате слике.

Зумирање штипањем – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

Ротирање екрана – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

Почетни екран

Почетни екран је почетна тачка многих апликација и функција и омогућава вам да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете додирнути тастер ⌂.

Статусна трака
Приказивање информација о статусу телефона, укључујући време, јачину сигнала, статус батерије и иконе обавештења.

Виџет
Виџети су самосталне апликације којима можете приступити преко екрана са апликацијама, почетног екрана или проширених почетних екрана. За разлику од пречице, виџет се приказује као апликација на екрану.

Иконе апликација
Додирните жељену икону (апликација, фасцикла итд.) да бисте је отворили и користили.

Индикатор локације
Показује које се платно почетног екрана тренутно приказује.

Област са брзим тастерима
Омогућава брз приступ функцијама на било ком платну почетног екрана.

Дугмад осетљива на додир на почетном екрану
Тастер Назад, тастер за почетни екран, тастер Скорашње апликације

Проширени почетни екран

Оперативни систем садржи више платана почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

- Пређите прстом налево или надесно на почетном екрану.

Прилагођавање почетног екрана

Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, виџете или променити позадине.

Почетни екран

Додавање ставки на почетни екран

1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
2 У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану биће приказана додата ставка.
3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

САВЕТ! Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.

Брисање ставке са почетног екрана

- **Почетни екран** > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

Да бисте додали апликацију као брзи тастер

- У менију Апликације или на почетном екрану додирните и задржите икону апликације, па је превуците у област са брзим тастерима. Можете додати до 6 апликација.

Да бисте уклонили апликацију из области са брзим тастерима

- Додирните и задржите жељени брзи тастер и превуците га на икону .

НАПОМЕНА: Тастер **Апликације** није могуће уклонити.

Да бисте прилагодили иконе апликација на почетном екрану

1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа. Затим је отпустите на екран. Икона за уређивање појавиће се у горњем десном углу апликације.
2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.
3 Додирните **OK** да бисте сачували промену.

Повратак на недавно коришћене апликације

1 Додирните ▭. Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
2 Додирните одговарајућу икону да бисте отворили жељену апликацију. Или, додирните ⮌ да бисте се вратили на претходни екран.

Табла са обавештењима

Обавештења вас информишу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном позиву.
Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непрочитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.

НАПОМЕНА: Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

Отварање табле са обавештењима

Померите надоле статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима.

Област за брзо укључивање/искључивање функција.
Додирните било који од тастера за брзо укључивање/искључивање да бисте укључили/искључили одговарајући функцију. Додирните и задржите тастер да бисте приступили менију са поставкама за ту функцију. Да бисте видели још тастера, превуците прстом налево или надесно. Додирните да бисте уклонили, додали или променили распоред тастера за брзо укључивање/искључивање.

Додирните да бисте обрисали сва обавештења.

Обавештења
Наведена су тренутна обавештења са кратким описом. Додирните обавештење да бисте га прочитали.

Да бисте затворили таблу са обавештењима, додирните и превуците ову картицу ка врху екрана.

Иконе-индикатори на статусној траци

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.

Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис
	Није уметнута SIM картица
	Нема мрежног сигнала
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Повезана је кабловска слушалица
	Позив је у току
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен

Икона	Опис
	Звук звона је искључен
	Укључен је режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	GPS је укључен
	У току је синхронизација података
	Доступна је нова Gmail порука

	Нова говорна пошта		Доступна је нова Hangouts порука
	Нова текстуална или мултимедијална порука		Изаберите метод уноса
	У току је репродукција нумере		Дељење садржаја са сервера медија је укључено
	Мобилни хотспот је активан		

НАПОМЕНА: Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.

Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану се аутоматски приказује када је потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље у које желите да унесете текст.

Коришћење тастатуре и унос текста

Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима.

Додирните да бисте приступили поставкама тастатуре. Додирните и задржите да бисте приступили режиму за унос гласом, или касети клипа.

Додирните да унесете размак.
Додирните да бисте креирали нову линију.
Додирните да избришете претходни знак.

Унос акцентованих слова

Ако као језик уноса одаберете српски, добићете могућност да унесете посебна српска слова (нпр. „ч“).

На пример, да бисте додали слово „ч“, додирните и задржите тастер „с“ док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика. Затим изаберите специјални знак који желите.

Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.
  ИЛИ
- Додирните > > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > изаберите **Ново** да бисте креирали нови налог.

Ако поседујете Google налог, додирните **Existing** (Постојећи корисник), унесите е-адресу и лозинку, а затим додирните .

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

Повезивање на мреже и уређаје

Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни Интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном Интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.

Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.
Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

НАПОМЕНА: Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или подесите да Wi-Fi буде **ИСКЉ.**, ваш мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi**.
2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
   - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
4 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
   - Ако је мрежа обезбеђена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)

5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

Bluetooth

Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > подесите **Bluetooth** на **Укључено**.

2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје. Затим додирните **Претражи уређаје** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.

3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.

Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

НАПОМЕНА: Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN кôд, као што је 0000. Ако други уређај има PIN кôд, од вас ће се тражити да га унесете.

Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.

2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.

НАПОМЕНА: Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > подесите **Bluetooth** на **Укључено**.

2 Поново додирните мени **Bluetooth** и означите поље за потврду на врху екрана да би телефон био видљив другим уређајима.

НАПОМЕНА: Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните > **Пауза у видљивости**.

3 Изаберите **Прихвати** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете да делите са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот.

Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите http://www.android.com/tether.

Да бисте поделили везу за пренос података на телефону као преносни Wi-Fi хотспот

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > **картица Мреже** > **Тетеринг и мреже** > активирајте прекидач **Wi-Fi hotspot**.

2 Унесите лозинку, па додирните **Сачувај**.

САВЕТ! Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији http://www.android.com/tether.

Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Тетеринг и мреже** > **Wi-Fi hotspot**.

2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
- Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
- Можете да промените **Wi-Fi име (SSID)** које виде други уређаји приликом претраге Wi-Fi мрежа.
- Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
- Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.

3 Додирните **Сачувај**.

ПАЖЊА! Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct подржава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

Да бисте укључили функцију Wi-Fi Direct:

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже > Wi-Fi.**
2 Додирните **тастер Мени** **> Wi-Fi Direct**.
3 На листи пронађених уређаја изаберите уређај са којим желите да се повежете.

Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

Пренос музике, фотографија и видео записа у режиму USB меморије великог капацитета

1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
2 Ако нисте инсталирали управљачки програм за LG Android платформу на рачунару, биће потребно да ручно измените поставке. Превуците надоле статусну траку > додирните **УСБ веза је успостављена** > одаберите **USB метод за повезивање**, а затим изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**.
3 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

Синхронизација са програмом Windows Media Player

Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.

1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
2 Изаберите опцију **Синхронизација медија (MTP)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
6 Покрените синхронизацију.

- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.

Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Windows Media Player верзија	Windows Media Player 10 или новији

- Ако је верзија програма Windows Media Player нижа од 10, инсталирајте верзију 10 или новију.

Позиви

Обављање позива

1 Додирните да бисте отворили тастатуру.
2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, додирните .
3 Додирните да бисте обавили позив.
4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

САВЕТ! Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер 0+.

Позивање контаката

1 Додирните да бисте отворили контакте.
2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
3 У листи додирните који желите да позовете.

Одговарање на позив и одбијање позива

Када примите позив док је телефон закључан, превуците икону у било ком смеру да бисте одговорили на долазни позив.
Превуците икону у било ком смеру да бисте одбили долазни позив.

Подешавање јачине звука у слушалици

Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са задњој стране телефона.

Обављање другог позива

1 Током првог позива додирните **тастер Мени** > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути ставку **Евиденције позива** или можете претражити контакте тако што ћете додирнути ставку **Контакти** и изабрати контакт који желите да позовете. Контакте можете да претражите и тако што ћете додирнути ставку **Омиљене ставке** или **Групе**.

2 Додирните да бисте обавили позив.

3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.

4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.

5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или додирните , превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

Прегледање евиденције позива

На почетном екрану додирните и изаберите картицу **Евиденције позива**.

Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните **тастер Мени** ⋮, а затим додирните **Обриши све** да бисте избрисали све снимљене ставке.

Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.

1 На почетном екрану додирните .
2 Додирните ⋮.
3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

Контакти

Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

Тражење контакта

На почетном екрану

1 Додирните да бисте отворили контакте.
2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.

Додавање новог контакта

1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим додирните тастер **Мени** . Додирните **Додај у контакте** > **Нови контакт**.
2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите неку од опција **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
3 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
4 Додирните **Сачувај**.

Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.

Додавање контакта у омиљене

1 Додирните да бисте отворили контакте.
2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.

3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута.

Уклањање контакта са листе омиљених

1 Додирните да бисте отворили контакте.
2 Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим изаберите контакт да бисте видели детаље о њему.
3 Додирните жуту звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати сива, а контакт ће бити уклоњен из омиљених.

Креирање групе

1 Додирните да бисте отворили контакте.
2 Додирните **Групе** па додирните **тастер Мени** . Изаберите **Нова група**.
3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити мелодију звона за групу коју сте креирали.
4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.

НАПОМЕНА: Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.

Размена порука

На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.

Слање поруке

1 Додирните на почетном екрану, а затим додирните да бисте отворили празну поруку.

2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

НАПОМЕНА: Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.

4 Додирните да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука**, **Убаци смајли**, **Слање распореда**, **Додај предмет** или **Одбаци**.

САВЕТ! Додирните икону да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.

5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.

6 Одговори ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.

Размена порука

⚠ **УПОЗОРЕЊЕ:**

- Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.
- Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните ⋮ а затим додирните **Поставке**.

Е-пошта

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.

Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

Управљање налогом е-поште

Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета.

Додавање новог налога е-поште:

- Додирните > > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните > **Поставке >** **Додај налог**.

Промена поставки налога е-поште:

- Додирните > > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните > **Поставке** > **Опште поставке**.

Брисање налога е-поште:

- Додирните > > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните > **Поставке** > додирните > **Уклони налог** > изаберите налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да**.

Рад с фасциклама налога

Додирните > > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните па изаберите **Фасцикле**.

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.

Састављање и слање е-поште

Састављање и слање поруке

1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
3 Додирните поље да бисте додали адресу за слање копије/скривене копије, па додирните да бисте приложили датотеке ако је потребно.
4 Унесите текст поруке.
5 Додирните .

САВЕТ! Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

Фотоапарат и камера

Помоћу фотоапарата или камере можете снимити и поделити фотографије и видео записе. Телефон је опремљен фотоапаратом са 8 мегапиксела и функцијом аутоматског фокуса која омогућава снимање оштрих фотографија и видео записа.

НАПОМЕНА: Пре фотографисања, обришите заштитни поклопац објектива крпом од микрофибера. Ако на поклопцу има отисака прстију, слике могу испасти мутно и имати ефекат „ореола“.

Отварање апликације Фотоапарат

На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Фотоапарат**.

ИЛИ

Додирните икону **Камера** на почетном екрану.

САВЕТ! Ако сте подесили телефон на откључавање померањем, док се налазите на почетном екрану притисните тастер за укључивање/искључивање и закључавање на полеђини телефона, а затим превуците икону Фотоапарат нагоре да бисте отворили апликацију Фотоапарат.

Упознавање са тражилом

❶ **Блиц** – додирните да бисте поставили блиц на **Укљ.**, **Искљ.** или **Аутоматски**.
❷ **Замени камеру** – омогућава пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обрнуто.
❸ **Режим** – омогућава избор режима: **Аутоматски** и **Панорама**.
❹ **Поставке** – додирните да бисте подесили следеће поставке фотоапарата и видео записа.
❺ **Галерија** – додирните да бисте приступили фасцикли Галерија.
❻ **Дугме за снимање видео записа** – додирните да бисте започели снимање видео записа.
❼ **Дугме за снимање** – додирните да бисте фотографисали.

Фотографисање

Фотографисање помоћу уграђеног фотоапарата на телефону је једноставно: изаберите објекат снимања, усмерите објектив ка њему и притисните дугме.

Да бисте фотографисали:

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Фотоапарат**.
2 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
3 Квадрат око објекта означава да је објекат фокусиран.
4 Додирните да бисте фотографисали. Слика ће аутоматски бити сачувана у фасцикли Галерија.

Снимање видео записа

Осим што можете да фотографишете, помоћу уграђене камере на телефону можете и да снимате, репродукујете и шаљете видео записе.

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Фотоапарат**.
2 Кадрирајте објекат снимања на екрану.
3 Додирните да бисте започели снимање видео записа.
4 Дужина снимка приказује се у врху екрана.

НАПОМЕНА: Додирните да бисте фотографисали у току снимања видео записа.

5 Додирните да бисте паузирали репродукцију видео записа. Снимање можете наставити тако што ћете додирнути .

ИЛИ

6 Додирните да бисте зауставили снимање. Видео запис ће аутоматски бити сачуван у фасцикли Галерија.

Поставке фотоапарата и видео записа

Док се налазите у режиму фотоапарата, додирните следеће иконе да бисте подесили следеће поставке фотоапарата.

- **Блиц** : додирните да бисте поставили блиц на **Укљ.**, **Искљ.** или **Аутоматски**.
- **Замени камеру** : омогућава пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обрнуто.
- **Режим** : омогућава избор режима: **Аутоматски** и **Панорама**.
  - **Аутоматски:** аутоматско фотографисање.

- **Панорама:** снимање широке, панорамске фотографије. Држите телефон хоризонтално, притисните окидач да бисте започели са снимањем, па полако померајте фотоапарат тако да снимите целу сцену.

- Поставке ⚙: додирните да бисте подесили следеће поставке фотоапарата и видео записа.
  - **Величина слике:** подешавање величине фотографије. Изаберите неку од следећих опција: **8M**, **W6M**, **5M** или **3M**. Подешавање величине видео записа. Изаберите неку од следећих опција: **FHD**, **HD** или **WVGA**.
  - **Птичица!:** омогућава да фотографишете помоћу гласовних команди. Када је ова функција укључена, изговорите неку од следећих речи: „Cheese“, „Smile“, „Whisky“, „Kimchi“ или „LG“ да бисте фотографисали.
  - **Тајмер:** подешавање тајмера фотоапарата. То је корисно ако желите да се и сами нађете на фотографији.
  - **Грид:** приказивање мреже која омогућава прецизније кадрирање.
  - **СД картица:** подешавање локације за складиштење слика. Доступне су следеће опције: **ИН** и **SD**. Овај мени се приказује само ако је уметнута SD картица.
  - **Помоћ:** омогућава вам да сазнате како се користи нека функција. Притиском на ову икону приказаће се кратак водич.

Снимак покретом

Можете да фотографишете помоћу покрета руком. Да бисте фотографисали, подигните руку тако да је фотоапарат детектује, а на екрану се прикаже оквир.

Приказивање слика

У фасцикли Галерија чувају се слике које сте снимили фотоапаратом. Можете да их прикажете у виду слајдова, да их поделите са пријатељима или да их бришете и уређујете.

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Галерија** .

2 Изаберите локацију и додирните жељену слику да бисте је приказали на екрану.

Опција апликације Галерија

Апликација Галерија приказује слике и видео записе који су сачувани на телефону, укључујући оне које су снимљене апликацијом Фотоапарат и оне које сте преузели са веба или неке друге локације.

Ако на телефону користите Google налог, у фасцикли Галерија приказиваће се и ваши Picasa албуми са веба.

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Галерија** да бисте погледали сачуване слике.

- Превуците прстом налево или надесно да бисте видели још албума.

2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. (Слике и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.)

3 Додирните жељену слику из албума да бисте је приказали.

- Поново додирните групу слика да би се приказале следеће иконе:
  - **Фотоапарат:** отварање апликације Фотоапарат.
  - **Дели:** можете да поделите слику на неки од различитих начина, нпр. преко апликације Поруке или Bluetooth везе.
  - **Избриши:** брисање слике.
- Додирните неку од слика у албуму, а затим додирните да би се приказале следеће опције: **Поставите слику као**, **Помери**, **Копирај**, **Копирај у касету клипа**, **Слајдшоу**, **Ротирај налево**, **Ротирај надесно**, **Исеци**, **Додај локацију**, **Преименуј**, **Штампај** или **Детаљи**.
- Додирните **тастер Назад** да бисте се вратили на претходни екран.

Додељивање фотографија

Након снимања фотографије, можете да је доделите неком од контаката или да је поставите као позадинску слику за почетни екран.

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Галерија** .

2 Додирните неки од албума, па додирните жељену слику да бисте је приказали.

3 Када се слика прикаже, додирните > **Поставите слику као**.

4 Изаберите жељену опцију.

- **Фотографија контакта** - додељивање слике жељеном контакту. Додирните жељени унос из апликације Контакти, исеците слику, па додирните **OK** да бисте доделили слику.
- **Позадина почетног екрана** - да бисте поставили слику као позадинску слику, исеците је, па додирните **OK** да бисте доделили слику.
- **Позадина за закључан екран** - постављање слике као позадинске слике на закључаном екрану.
- **Позадина** - да бисте поставили слику као позадинску слику, исеците је, па додирните **Постави позадину** да бисте доделили слику.

Опције видео записа

У фасцикли Галерија чувају се видео записи које сте снимили камером. Можете да их репродукујете, да их поделите са пријатељима или да их бришете и уређујете.

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Галерија** да бисте погледали сачуване видео записе.

- Крећите се налево или надесно да бисте видели још албума.

2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. (Слике и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.)

3 Додирните видео запис да бисте га погледали. На располагању су вам следеће опције:

- **QSlide:** омогућава преклапање садржаја на екрану телефона и олакшава рад са више прозора.
- **Мени:** додирните да бисте приступили опцијама **Премер екрана**, **Поднаслови**, **Дели**, **Поставке**, **Детаљи**.
- **Снимање екрана:** снимање снимка екрана у току репродукције видео записа.

НАПОМЕНА: Додирните > Поставке > Снимање екрана укључено.

- **Јачина звука**: Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука у току репродукције.
- **Закључано/Откључај:** закључавање дугмади осетљиве на додир да би се спречило ненамерно додиривање.

Репродуковање видео записа

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Галерија** да бисте погледали сачуване видео записе.
- Крећите се налево или надесно да бисте видели још албума.

2 Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај. (Слике и видео записи у албумима приказују се хронолошким редоследом.)

3 3. Додирните жељени видео запис из албума да бисте га приказали.
- Додирните видео запис да бисте видели команде за репродукцију.

НАПОМЕНА: Док се репродукује видео запис, превуците леву страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили осветљеност екрана. Док се репродукује видео запис, превуците десну страну екрана нагоре или надоле да бисте подесили јачину звука. У току репродукције видео записа, пређите прстом налево или надесно (или обрнуто) да бисте премотавали унапред или уназад.

Зумирање уживо

Опција Зумирање уживо омогућава вам да увеличате или умањите део видео записа који се репродукује да би се жељена област приказивала увећано или умањено.

При прегледању видео записа, користите кажипрст и палац – спојите их (штипање) или их раздвојите – да бисте приближили или удаљили зумирање.

НАПОМЕНА: Немојте јако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.

Фотоапарат и камера

Галерија

Отворите апликацију **Галерија** да бисте видели албуме са вашим сликама и видео записима.

Отварање апликације Галерија

- На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Галерија**.

Приказивање албума

Апликација **Галерија** приказује слике и видео записе који су сачувани на телефону, укључујући оне које су снимљене апликацијом **Фотоапарат** и оне које сте преузели са веба или неке друге локације.

- Додирните неки од албума да бисте га отворили и погледали његов садржај.
- Додирните жељену слику или видео запис из албума да бисте их приказали.
- Додирните **тастер Мени** (у горњем десном углу екрана) да бисте приступили опцијама **Нови албум**, **Избриши**, **Сакрити/приказати албум**, и **Поставке**.
- Додирните **икону Фотоапарат** да бисте се вратили у апликацију Фотоапарат.

Дељење албума

Можете да поделите цео садржај једног или више албума или појединачне слике или видео записе из албума.

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Галерија**.

2 Додирните и задржите жељени албум, додирните **Дели**, изаберите апликацију преко које желите да поделите слике, а затим обавите поступак слања.

Руковање фотографијама

Апликација **Галерија** омогућава вам да прикажете слике које сте снимили помоћу апликације **Фотоапарат** или сте их преузели.

Приказивање и прегледање фотографија

1 На почетном екрану додирните **тастер Апликације** > **Галерија** .

2 Отворите жељени албум и додирните неку од слика.

3 Додирните **тастер Мени** (у горњем десном углу екрана) да бисте приступили опцијама **Поставите слику као**, **Помери**, **Копирај**, **Копирај у касету клипа**, **Слајдшоу**, **Ротирај налево**, **Ротирај надесно**, **Исеци**, **Додај/уклони локацију**, **Преименуј**, **Штампај** или **Детаљи**.

Икона Режим фотоапарата

Додирните да бисте прешли у режим фотоапарата.

Икона Галерија

Додирните да бисте се вратили у фасциклу Галерија.

Икона Уреди

Додирните да бисте уредили слику.

Икона Дели

Додирните да бисте поделили фотографију на жељени начин.

Икона Избриши

Додирните да бисте избрисали фотографију.

Превуците прстом преко екрана налево или надесно да бисте се кретали кроз фотографије у тренутном албуму.

Превуците прстом у овој области да бисте се брзо кретали кроз слике у албуму, а затим додирните слику коју желите да прикажете.

Дељење видео записа

1 Отворите жељени албум да бисте приказали његов садржај, а затим додирните икону **Дели** у врху екрана Галерија.
2 Означите видео запис(е) које желите да поделите, додирните икону **Дели** у дну екрана, изаберите на који начин желите да поделите датотеке, а затим довршите поступак.

Брисање видео записа

1 Отворите жељени албум да бисте приказали његов садржај, а затим додирните икону **Избриши** у врху екрана Галерија.
2 Означите видео запис(е) које желите да избришете, додирните икону **Избриши** у дну екрана, а затим додирните Да да бисте потврдили.

QSlide апликације у току репродукције видео записа

Видео записе можете да репродукујете у прозору QSlide како бисте могли да користите друге апликације док гледате.

1 Отворите апликацију **Галерија** и започните репродукцију видео записа.
2 Додирните икону **QSlide** у горњем десном углу екрана да бисте укључили функцију QSlide и репродуковали видео запис у прозору QSlide.
3 Да бисте затворили прозор QSlide, додирните у горњем десном углу насловне траке.

QuickMemo+

Функција **QuickMemo+** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Снимајте екране, цртајте по њима и делите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo+.

ИЛИ

1 (Док је екран закључан) Притисните и задржите тастер за појачавање звука.

ИЛИ

Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке**, **Боја**, **Брисач** – и креирајте белешку.

3 Додирните у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном. Да бисте изашли из функције QuickMemo+ у било ком тренутку, додирните .

НАПОМЕНА: Функцијом QuickMemo+ управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.

Коришћење опција за функцију QuickMemo+

Док користите функцију QuickMemo+, можете лако користити алатке за уређивање.

	Опозовите или поновите радњу.
	Коришћење функције за сложене концепте.
	Изаберите врсту оловке и боју.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Сачувајте белешку са тренутним екраном у апликацији **Галерија** или **QuickMemo+**.
	Опција: додирните да бисте изабрало **Дели**, **Стил папира** за белешку.

Приказ сачуване QuickMemo+ белешке

Додирните **QuickMemo+/Галерија**, па изаберите албум QuickMemo+.

QSlide

Са било ког екрана можете отворити календар, и друге апликације у виду прозора на екрану.

1		Додиром изађите из функције QSlide и вратите се на прозор преко целог екрана.
2		Додирните да бисте подесили прозирност.
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.
4		Додирните да бисте подесили величину.

1 Додирните и превуците статусну траку надоле > додирните QSlide апликације или док користите апликације које подржавају функцију QSlide > додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.

2 Можете да упућујете позиве, претражујете веб или да бирате друге опције телефона. Такође, можете и да користите и додирујете екран испод малих прозора, под условом да трака за подешавање прозирности није постављена на максимум .

НАПОМЕНА: Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.

Интелигентна тастатура

Интелигентна тастатура препознаје ваше навике уноса и омогућава вам да брзо уносите помоћу тастатуре без грешака.

Померање показивача помоћу тастера за размак

Додирните и задржите тастер за размак и лево/десно да бисте померали показивач.

Унос предложене речи помоћу контроле покрета

Унесите текст помоћу тастатуре и приказаће се повезани предлози за реч. Превуците нагоре са леве стране да бисте изабрали леви предлог. Превуците нагоре са десне стране да бисте изабрали десни предлог.

LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивих садржаја – фонтова, тема, игара, апликација.

Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

1 Додирните > > картица **Апликације** > додирните икону да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
3 Преузмите жељене садржаје.

* Ако користите мобилну мрежу, оператер вам може наплатити пренос података у складу са пакетом који користите.

* Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператера, као ни у свим земљама.

НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе ?

1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изаберите земљу.
2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

Садржаји доступни само на локацији LG SmartWorld

1 Изразите свој стил на паметном телефону, користите теме за почетни екран, теме за тастатуру и фонтове са локације LG SmartWorld. (Ова услуга доступна је само за одређене уређаје. Проверите да ли је ваш модел подржан на веб-локацији LG SmartWorld)
2 Уживајте у специјалним услугама на веб-локацији LG SmartWorld тако што ћете учествовати у промоцијама које се редовно одржавају.

Мултимедија

Музика

Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, додирните > > картица **Апликације** > **Музика**.

Додавање музике у телефон

Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу функције Медиа синхр. (MTP).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

Пренос музике помоћу функције Медиа синхр. (MTP)

1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
2 Изаберите опцију **Синхронизација медија (MTP)**. Телефон ће се појавити као још једна јединица чврстог диска на вашем рачунару. Кликните на чврсти диск да бисте га прегледали. Копирајте датотеке са рачунара у фасциклу на уређају.
3 Када завршите са преносом датотека, померите надоле статусну траку и додирните **USB веза је успостављена** > **Напуните телефон**. Сада можете безбедно искључити свој уређај.

Репродукција нумере

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Музика**.
2 Додирните **Нумере**.
3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.

⏸	Додирните да бисте паузирали репродукцију.
▶	Додирните да бисте наставили репродукцију.

	Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали унапред.
	Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.
	Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука који се репродукује.
	Додирните да бисте подесили звучне ефекте.
	Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
	Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
	Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом).
	Додирните да бисте се кретали кроз режиме понављања: понављање свих песама, понављање тренутне песме или понављање искључено.

За мењање јачине звука у току слушања музике, користите тастере за појачавање и смањивање јачине звука на задњој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени**, **Додај у листу за репродукцију**, **Избриши**, **Дели**, **Постави као звук звона**, **Детаљи** и **Претражи**.

НАПОМЕНА:
- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

НАПОМЕНА: Ауторска права на музику могу бити заштићена међународним споразумима и државним законима о ауторским правима.
Стога може бити неопходно да набавите дозволу или лиценцу за репродукцију или за копирање музике. У неким државама законом је забрањено копирање материјала који је заштићен ауторским правом у приватне сврхе. Пре него што преузмете или копирате датотеку, проверите законе у својој земљи који се тичу коришћења таквог материјала.

Услужни програми

Подешавање аларма

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Часовник** > .
2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрација**, **Звук аларма, Јачина звука аларма, Аутоматско покретање апликације, Закључавање слагалицом** и **Белешка**. Додирните **Сачувај**.

НАПОМЕНА: Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, додирните тастер **Мени** и изаберите **Поставке**.

Употреба калкулатора

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, –, x или ÷), а затим =.
4 За сложенија израчунавања превуците улево и изаберите sin, cos, tan, log etc.
5 Да бисте приказали историју, додирните икону .

Додавање догађаја у календар

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Календар**.
2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Година, Дневни ред).
3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.

5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
6 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
7 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.

Снимање гласа

Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

Снимање звука или гласа

1 Додирните > > **Снимање гласа**.
2 Додирните ● да бисте започели снимање.
3 Додирните ■ да бисте прекинули снимање.
4 Додирните ▶ да бисте преслушали снимак.

НАПОМЕНА: Додирните ☰ да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

Слање гласовних записа

1 Када завршите снимање, можете да пошаљете аудио-запис тако што ћете додирнути .
2 Изаберите неку од следећих опција: **Bluetooth**, **Drive**, **Е-пошта**, **Gmail**, **Поруке** или **QuickMemo+** . Ако изаберете опцију **Bluetooth**, **Drive**, **Е-пошта**, **Gmail**, **Поруке** или **QuickMemo+**, гласовни запис ће бити додат у поруку. Затим ћете моћи да напишете и пошаљете поруку на уобичајен начин.

Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

Синхронизовање услуге MS Exchange

1 На почетном екрану додирните > > картица **Апликације** > **Поставке**.
2 Додирните картицу **Опште** > **Налози и синхронизација** > **Додај налог**.
3 Додирните **Microsoft Exchange** да бисте креирали е-адресу и лозинку.
4 Обавезно потврдите избор Задатак синхронизације.

НАПОМЕНА: Услуга MS Exchange можда неће бити подржана, у зависности од сервера е-поште.

Google+

Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

- Додирните > > картица **Апликације** > **Google+.**

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Услужни програми

Говорна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Говорна претрага**.

2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорите.** Изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Преузете ставке

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- Додирните > картица > **Апликације** > **Преузето**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Веб

Интернет

Користите ову апликацију да бисте прегледали интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

НАПОМЕНА: За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Internet**.

Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и прстом превуците навише да бисте отворили.

	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.

Веб

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните 1 → +

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните 2, превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Претраживање веба гласом

Додирните поље адресе, додирните 🎤, изговорите кључну реч, па изаберите једну од понуђених кључних речи.

НАПОМЕНА: Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните ⋮ > **Додај у ознаке** > **OK**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните 🔖 и изаберите жељену страницу.

Претходно

Додирните 🔖 > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте обрисали историју, додирните 🗑 → **Да**.

Коришћење искачућег прегледача

Користите ову функцију да приступите Интернету без затварања тренутне апликације.

Док прегледате садржаје, као што су контакти или белешке, који садрже веб-адресе, изаберите веб-адресу, па додирните искачући прегледач да бисте га отворили. Додирните и превуците прегледач да бисте га померили на друго место.

Да бисте приказали прегледач преко целог екрана, додирните .
Да затворите прегледач, додирните .

Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.

1 Додирните > > картица **Апликације** > **Chrome**.

НАПОМЕНА: Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

Приказивање веб-страница

Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.

Отварање странице

Да бисте прешли на нову страницу, додирните → **Нова картица**.
Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надоле и додирните страницу да бисте је изабрали.

Синхронизовање с другим уређајима

Синхронизујте отворене картице и обележиваче за коришћење с апликацијом Chrome на другом уређају када сте пријављени с истим Google налогом.
Да бисте приказали отворене картице на другим уређајима, додирните тастер **тастер Мени** → **Остали уређаји**.
Изаберите веб-страницу коју желите да отворите.
Да бисте додали обележиваче, додирните .

Поставке

У овом одељку налази се преглед опција које можете променили помоћу менија Системске поставке на телефону. **Да бисте приступили менију Поставке:**

Додирните > > картица **Апликације** > **Поставке**.

- или -

Додирните , а затим додирните и задржите > **Системске поставке**.

Мреже

< Wi-Fi >

Wi-Fi – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

САВЕТ! Како прибавити MAC адресу

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: додирните > > картица **Апликације** > **Поставке** > картица **Мреже** > **Wi-Fi** > > **Напредно Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< Пренос података >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< Позив >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

Говорна пошта – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

Бројеви за фиксно бирање – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 кôд који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

Поп-ап са долазећим позивом – приказивање искачућих обавештења о долазном говорном позиву док се апликација користи.

Одбијање позива – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите Режим за одбијање позива или Одбијте позиве од.

Одбити са поруком – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив јер се налазите на састанку.

Чувар приватности – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

Прослеђивање позива – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

Аутом. одговор – подесите временски период након којег ће повезани хендсфри уређај аутоматски одговорити на долазни позив. Доступне су опције Онемогући, 1 секунда, 3 секунде и 5 секунди.

Вибрација повезивања – телефон вибрира када се саговорник јави.

Сачувајте непознате бројеве – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

Типка за паљење завршава позив– омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

Забрана позива – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

Трајање позива – приказивање трајања позива, што обухвата опције Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.

Додатне поставке позива – омогућава вам да промените следеће поставке:

ID позиваоца: изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

Позив на чекању: ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

<Размените и повежите се>

LG PC Suite – повежите LG PC Suite са телефоном да бисте лако управљали мултимедијалним садржајима и апликацијама.

< Тетеринг и мреже >

Дељење Интернет везе преко УСБ кабла – повежите USB кабл да бисте поделили интернет везу са рачунаром.

Wi-Fi hotspot – телефон можете да користите и да бисте другим уређајима омогућили да приступе мобилној широкопојасној вези. Креирајте приступну тачку и поделите везу. Више информација потражите у одељку **„Дељење везе за пренос података на телефону“**.

Bluetooth tethering – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

Помоћ **– додирните да бисте приказали информације помоћи за функције Wi-Fi hotspot и Bluetooth tethering.**

Авио режим – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

VPN – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурисали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

Мобилне мреже – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.

Звук

Звучни профили – можете да изаберете профил Звук, Само вибрација или Нечујно.

Јачине звука – подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама и вашим окружењем.

Режим за тишину – подешавање опције Режим за тишину. Додирните прекидач да бисте га укључили или искључили. Можете подесити да се Режим за тишину аутоматски активира, као и да изаберете изузетке за Режим за тишину.

Звучни профили – можете да изаберете профил Нечујно или Само вибрација.

Постави време – подесите опцију за време: Увек укључено или Распоред. Ако додирнете опцију Распоред, моћи ћете да подесите дане и време у које ће се Режим за тишину аутоматски укључивати.

Блокирај аларме – изаберите да се приликом активирања аларма не би укључивао екран и чуо звук.

Блокирајте долазне позиве – изаберите да бисте дозволили или блокирали долазне позиве од одређених контаката.

Подешавања за долазећи позив

Ауто-одговор ка блокираним позивима – подесите на који начин желите аутоматски да одговорите на утишане позиве.

Дозволите поновљене позиве – потврдите избор да бисте дозволили позиве који се понављају у року од 3 минута.

Дозвољена контакт листа – одредите контакте чији позиви ће бити дозвољени.

Помоћ – приказивање упутства за подешавање Режима за тишину.

Мелодија звона – подешавање мелодије звона за позиве. Мелодију звона можете додати и ако додирнете + у горњем десном углу екрана.

Звук обавештења – подешавање звука обавештења. Звук обавештења можете додати и ако додирнете + у горњем десном углу екрана.

Мелодија са вибрацијом – потврдите избор да би телефон вибрирао и оглашавао се мелодијом звона када примите позив.

Тип вибрације – подешава тип вибрације за позиве. Тип вибрације можете креирати и ако додирнете + у горњем десном углу екрана.

Вибрира на додир – потврдите избор да би телефон вибрирао када додирнете дугмад на почетном екрану, као и приликом других интеракција са корисничким интерфејсом.

Звучни ефекти – додирните да бисте подесили звучне ефекте при коришћењу бројчаника за бирање, додиривању ставки на екрану и закључавању екрана.

Бројчаник за тонско бирање – потврдите избор да би се чули звуци приликом коришћења бројчаника за бирање.

Звукови додира – потврдите избор да би се чули звуци приликом избора ставки на екрану.

Звуци при закључавању екрана – потврдите избор да би се чуо звук приликом закључавања и откључавања екрана.

Обавештења о поруци/позиву – додирните прекидач **Обавештења о поруци/позиву** да бисте укључили или искључили ову опцију. Ако укључите ову опцију, добијаћете аутоматска обавештења о долазним позивима и порукама

Екран

< ПОЧЕТНИ И ЗАКЉУЧАНИ ЕКРАН >

Почетни екран

Изаберите Матична – подесите **Матична** или **EasyHome** као подразумевани почетни екран.

Тема – подешавање теме екрана уређаја. Теме можете преузети са веб-локације **LG SmartWorld**.

Позадина – подешава позадину која ће се користити на почетном екрану. Можете је изабрати из фасцикле **Галерија**, **Активне позадине**, **Фотографије** или **Галерија позадина**.

Ефекти екрана – подешавање ефекта који се приказује када мењате екране превлачењем прста. Изаберите неку од следећих опција: **Домино**, **Ефекат поветарца**, **Хармоника**, **Панорама**, **Ефекат карусела**, **Слој** или **Слајд**.

Омогућите петљу почетног екрана – потврдите избор да бисте омогућили непрекидно кретање кроз почетне екране (након последњег екрана прелазите на први екран).

Почетна рез.копија & враћање – подесите да бисте направили или вратили резервну копију распореда апликација и позадине на почетном екрану.

Помоћ – приказивање информација о ставкама и функцијама на почетном екрану.

Закључај екран

Одаберите начин закључавања екрана – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите **Ништа**, **Превлачење**, **Откључавање лица**, **Knock Code**, **Узорак**, **PIN** или **Лозинка**.

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

Позадина – подешавање позадине за закључан екран. Изаберите је из **Галерије** или **Галерије позадина**.

Пропуштени позиви & Нове поруке – потврдите избор да би се на закључаном екрану приказивала обавештења о пропуштеним позивима и новим порукама.

Пречице – можете да промените пречице на закључаном екрану **Превлачење**.

Контакт информација за изгубљен телефон – потврдите избор да бисте подесили да се име власника уређаја приказује на закључаном екрану. Додирните ⚙ да бисте унели текст који ће се приказивати као Жељени текст.

Време закључавања – подешавање временског периода пре аутоматског закључавања екрана након истека временског ограничења за екран.

Дугме за паљење одмах закључава – потврдите избор да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку Тајмер сигурносног закључавања.

Дугмад осетљива на додир на почетном екрану

Подешавање дугмади на почетном екрану која се приказује у дну свих екрана. Подесите који тастери ће се приказивати, њихов изглед и положај на траци. Изаберите жељене тастере и њихов редослед, тему и позадину.

< ФОНТ >

Тип фонта – подешавање типа фонта који се користи за телефон и меније.

Величина фонта – подешавање величине фонта који се приказује на телефону и менијима.

< ОСТАЛЕ ПОСТАВКЕ ЕКРАНА >

Осветљеност – подесите осветљеност екрана. За најдуже трајање батерије, изаберите најслабију осветљеност екрана која вам одговара.

Аутоматско ротирање екрана – потврдите избор да бисте подесили телефон тако да аутоматски ротира екран у зависности од положаја телефона (усправан или положен).

Време истека екрана – подешавање временског периода пре искључивања екрана.

< НАПРЕДНЕ ПОСТАВКЕ >

Ефекти на искљученом екрану – подешавање ефекта приликом искључивања екрана. Изаберите неку од следећих опција: Избледи, Црна рупа и Ретро ТВ.

Сањарење – додирните прекидач Сањарење да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако се ова опција укључи, док је телефон прикључен на базу и/или се пуни приказује се чувар екрана. Изаберите опцију Часовник или Google фотографије.

Опште

< Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

Језик – подешавање језика на којем ћете користити уређај.

Подразумевано – подешавање подразумеване тастатуре на екрану помоћу које ћете уносити текст.

LG тастатура – означите да бисте уносили податке помоћу LG тастатуре. Додирните икону Поставке да бисте променили следеће поставке:

Језик уноса и распоред на тастатури – поставља језик и знакове тастатуре.

Висина и распоред тастатуре – омогућава да подесите разне опције висине и распореда за тастатуру да би се лакше користила.

Путања уноса – изаберите да бисте речи уносили цртањем путање кроз слова.

Прикажи предлог речи – означите да би се приказивале речи кроз предвиђање текста.

Ауто-исправка – изаберите неку од следећих опција: **Искљ.**, **Благо**, **Умерена** или **Агресивно**.

Ажурирај предлоге речи – служи за ажурирање предлога речи. Морате да прихватите права из уговора.

Додатне поставке – подешава додатне поставке као што су: Вибрација приликом притиска тастера, Звук приликом притиска тастера, Поп-ап на додир тастера, Аутоматско писање великих слова, Ауто-корекција интерпункције, Провера правописа, Персонализовани подаци, Вишејезични предлози, Брисање историје предлога за реч и Лични речник.

Помоћ – Додирните Помоћ за више информација.

Google унос гласом – означите да бисте изабрали унос података помоћу Google уноса гласом. Додирните икону Поставке да бисте променили поставке Google уноса гласом.

Избор језика за унос – подешавање језика које подржава Google унос гласом.

Блокирај вулгарне речи – означите ако не желите да се приказују вулгарне речи.

Препознавање говора ван мреже – омогућава унос гласом док нисте на мрежи.

Говорна претрага – подешавање опција говорне претраге.

Језик – подешавање језика за Google говорну претрагу.

Изговарање текста – подесите када ће се користити функција Изговарање текста. Доступне су следеће опције: Увек, Само информативно или Само у хендсфри режиму. Да бисте функцију Излаз текст-у-говор користили само када су на телефон прикључене слушалице, изаберите опцију Само у хендсфри режиму.

Блокирај вулгарне речи – означите ако не желите да се приказују вулгарне речи.

Препознавање говора ван мреже – подешавање додатних језика за препознавање говора када нисте повезани на мрежу.

Bluetooth слушалице – означите да би се снимао звук преко повезаних Bluetooth слушалица са микрофоном.

Излаз текст-у-говор – подешавање жељене машине за говор и брзине говора (од веома спорог до веома брзог). Такође, репродукује се и кратка демонстрација синтетизовања говора.

Брзина показивача – подешавање брзине показивача помоћу клизача.

< Локација >

Ако укључите услуге лоцирања, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.

Режим – изаберите режим лоцирања међу следећим опцијама: **Висока прецизност, Чување батерије** и **Само сензори уређаја**.

Google Play услуге – додирните да бисте видели информација о апликацијама са **Google Play услуге**.

УСЛУГА ЛОЦИРАЊА

Фотоапарат – потврдите избор да би се фотографијама или видео записима додавала ознака са локацијом.

Google лоцирање – изаберите да ли желите да укључите/искључите опције **Google лоцирања**. Да бисте добили додатне информације, додирните ⋮ > **Помоћ.**

< Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

< Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

НАПОМЕНА: Да бисте могли да изаберете ову опцију, потребне су вам додатне компоненте.

< Рад једном руком >

Бројчаник – потврдите избор да бисте преместили бројчаник на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

LG тастатура – потврдите избор да бисте преместили тастатуру на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

Закључај екран – потврдите избор да бисте преместили тастатуру за унос PIN кода на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

Помоћ – приказивање информација о раду једном руком.

< Типка за пречицу >

Брзо приступајте апликацијама тако што ћете притиснути и задржати тастере за јачину звука док је екран искључен или закључан. Додирните прекидач Типка за пречицу у горњем десном углу екрана да бисте га подесили на **Укљ.** или **Искљ**.

< Сигурност >

Шифруј телефон – омогућава вам да шифрујете податке на телефону ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN кôд или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте га дешифровали.

Шифрујте SD картицу – омогућава шифровање садржаја на SD картици да не би било могуће да им се приступи са других уређаја.

Подешавање закључавања SIM картице – омогућава вам да подесите закључавање Micro-USIM картице или промените њен PIN.

Видљиво уношење шифре – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

Администратори уређаја – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

Непознати извори – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

Верификујте апликације – онемогућавање инсталације апликација које могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

Приступ обавештењу – потврдите избор да бисте омогућили да закључани екран чита ваша обавештења.

Врста меморије – приказ врсте меморије.

Акредитиви којима се верује – приказује CA цертификате којима се верује.

Инсталирај из меморије – бирање инсталирања шифрираних цертификата.

Обриши акредитације – брише све цертификате.

< Режим за госта >

Да бисте заштитили своју приватност или онемогућили деци да користе одређене апликације, можете употребити опцију Режим за госта.

Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују. Подесите Режим за госта унапред и изаберите опције.

< Покрети >

Екран је укључен/искљ. – потврдите избор да бисте омогућили укључивање и искључивање екрана помоћу функције KnockON. Двапут брзо додирните средину екрана да бисте га укључили. Двапут додирните статусну траку, празну површину почетног екрана или закључан екран да бисте искључили екран. За најбоље резултате, немојте померати телефон док користите функцију KnockON.

Утишај долазеће позиве – потврдите избор да бисте могли да утишате долазни позив тако што ћете окренути телефон на другу страну.

Одложи или угаси аларм – потврдите избор да бисте могли да одложите или искључите аларм тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

Паузирати видео – потврдите избор да бисте могли да паузирате видео запис који се тренутно репродукује тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

Помоћ – отварање водича са упутством за коришћење покрета за управљање телефоном.

Калибрација сензора за покрет – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

< QuickCircle футрола >

Активирајте ову опцију да би одређене функције, као што су музика, временска прогноза и сат, биле доступне у малом прозору приликом коришћења футроле QuickWindow.

< Датум и време >

Помоћу поставки **Датум и време** можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

< Меморија >

Интерна меморија – приказује попуњеност интерне меморије.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Информације о напуњености батерије приказују се на приказу батерије, заједно са процентом преостале напуњености и статусом батерије. Додирните икону која показује напуњеност батерије да бисте отворили екран Употреба батерије са нивоом напуњености батерије и детаљима о потрошњи. На овом екрану се приказују компоненте и апликације које највише троше батерију. Додирните жељену ставку да бисте видели детаљније информације.

Проценат батерије на статусној траци – потврдите избор да би се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред иконе батерије.

ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Додирните прекидач Чувар енергије да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Додирните ставку Чувар енергије да бисте приступили следећим поставкама:

Укључите чувар енергије – подешавање нивоа напуњености батерије при којем ће се Чувар енергије аутоматски укључивати. Изаберите неку од следећих опција: Одмах, 10% батерије, 20% батерије, 30% батерије или 50% батерије.

СТАВКЕ ЗА УШТЕДУ БАТЕРИЈЕ

АутоСинхр. – потврдите избор да би се функција АутоСинхр. искључила када се укључи функција Чувар енергије.

Wi-Fi – потврдите избор да би се функција Wi-Fi искључила ако није у току пренос података када се укључи функција Чувар енергије.

Bluetooth – потврдите избор да би се функција Bluetooth искључила ако Bluetooth веза није успостављена када се укључи функција Чувар енергије.

Вибрација на додир – потврдите избор да бисте искључили одзив додира када је укључена функција Чувар енергије.

Brightness – потврдите избор да бисте подесили осветљеност екрана која ће бити примењена када се укључи функција Чувар енергије. Додирните ⚙ да бисте променили ову поставку.

Време истека екрана – потврдите избор да бисте подесили време истека екрана када се укључи функција Чувар енергије. Додирните the икону Поставке да бисте променили ову поставку.

Помоћ – приказивање информација о опцијама за уштеду енергије.

< Паметно брисање >

Приказивање информација о заузетом простору и слободном простору на телефону. Додирните (... icon) у горњем десном углу екрана да бисте подесили временски период за приказивање обавештења и време неактивности.

< Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

< Подразумевана апликација за размену порука >

Подесите **Поруке** или **Hangouts** као подразумевану апликацију.

< Резервна копија и ресетовање >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

Направи резервну копију мојих података – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликације на Google серверу.

Рез. копија налога – подесите прављење резервне копије налога.

Аутоматско враћање – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

LG Бекап услуга – прављење резервне копије свих података на уређају и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.

Ресетовање фабричких података – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих ваших података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

< Штампање >

Штампање у облаку – додирните да бисте потражили штампаче. Додирните прекидач Штампање у облаку у горњем десном углу екрана да бисте га поставили на **Укључено** или **Искључено**.

< Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореде, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- Прављење резервних копија апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- правите резервне копија података са уређаја и њихово враћање.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају

НАПОМЕНА: Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

1 Посетите страницу www.lg.com и изаберите жељену земљу.
2 Идите на **Подршка** > **ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ** > **LG мобилни телефони** > **Изаберите модел** или идите на **Подршка** > **Мобилни телефони** > Изаберите модел.
3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или новији

НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB
Интегрисани LG управљачки програм за USB је неопходан за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

1. Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
2. Превуците надоле статусну траку > додирните **УСБ веза је успостављена** > одаберите **USB метод за повезивање**, а затим изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**.
3. Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
4. Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.

5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

НАПОМЕНА: Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

Премештање контаката са старог уређаја на нови

1 Увезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
3 У горњем менију изаберите **Телефон** > **Увоз/извоз контаката** > **Извези** да бисте извезли на телефон.
4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за извоз.
5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да извезете и кликните на Отвори.
7 Кликните на **Извези**.
8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
10 Кликните на **OK**.

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за телефон

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији http://www.lg.com/common/index.jsp → (изаберите земљу и језик).

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

НАПОМЕНА: Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (OTA)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (OTA), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Центар за ажурирање > Ажурирање софтвера > Проверити сада за ажурирање**.

НАПОМЕНА: Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

НАПОМЕНА: Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси www.lg.com.
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, у потпуности сте одговорни за илегално коришћење медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

Обавештење: Софтвер отвореног кода

Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни кôд, посетите http://opensource.lge.com/

Сви наведени лиценцни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. **(Предмети описани у наставку могу бити опциони.)**

Путни адаптер

Стерео слушалице

Водич за брзи почетак

Дата кабл

Батерија

НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка Micro-USIM картице	У телефону нема Micro-USIM картице или сте је неправилно поставили.	Осигурајте да Micro-USIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/ губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператера.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је Micro-USIM картица старија од 6–12 месеци. Ако јесте, замените своју Micro-USIM картицу у представништву оператера. Обратите се свом оператеру.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова Micro-USIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.

Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.
Екран се не укључује када примам позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се телефон не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
BT Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
BT Bluetooth Слушалица	Ако су моје Bluetooth слушалице повезане, могу ли да слушам музику помоћу слушалица са каблом које имају прикључак од 3,5 мм?	Када је повезана Bluetooth слушалица, сви системски звукови се репродукују преко слушалице. Због тога нећете моћи да слушате музику помоћу кабловских слушалица.
Подаци Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Подаци Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете додирнути **тастер Мени** ⋮, па изаберите ставку **Фасцикле** да бисте изабрали фасциклу.
Google™ услуга Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
Google™ услуга Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.
Функције телефона Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
Функције телефона Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења MP3 датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
Функције телефона Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како то да променим?	Моћи ћете да видите само времена порука које су примљене истог дана.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
Функције телефона Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).
Функције телефона Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: 1. На почетном екрану додирните икону **Телефон** . 2. Позовите број, а затим притисните тастер **Мени** . 3. Додирните **Додај паузу од 2 сек.** или **Додај чекање**.
Функције телефона Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** ⋮. 2. Додирните **Системске поставке** > картица **Екран** > **Закључај екран**. 3. Додирните **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање. 4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде. Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона. Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако будете нацртали неисправан шаблон пет пута. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Шаблон за откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	Ако сте заборавили шаблон: Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање. Опрез: Приликом фабричког ресетовања телефона бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.
Функције телефона Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
Функције телефона Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану додирните тастер **Мени** ⋮ а затим додирните **Системске поставке**. 2. Додирните картицу **Опште** > **Језик и унос** > **Језик**. 3. Додирните жељени језик.

Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурисали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
Функције телефона Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** ⋮. 2. Додирните **Системске поставке** > картица **Екран**. 3. Додирните **Истек екрана**. 4. Додирните жељени временски период до искључивања позадинског осветљења екрана.
Функције телефона Wi-Fi и мобилна мрежа	Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу. Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се не појави икона канте за отпатке на средини горњег дела екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.
Функције телефона Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	1. На почетном екрану додирните **тастер Мени** ⋮. 2. Додирните **Системске поставке** > картица **Опште** > **Апликације** > **ПРЕУЗЕТО**. 3. Додирните жељену апликацију, а затим додирните **Деинсталирај**.
Функције телефона Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
Функције телефона Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. Након што сачувате музичку датотеку као мелодију звона, моћи ћете да је користите као аларм. 1. Додирните и задржите неку од нумера на листи библиотеке. У менију који ће се отворити додирните **Постави као звук звона** > **Мелодија звона телефона** или **Мелодија контакта**. 2. На екрану за подешавање аларма/сата, изаберите жељену нумеру као мелодију звона.
Функције телефона Аларм	Да ли ће се аларм чути или ће се искључити ако се искључи телефон?	Не, ово није подржано.
Функције телефона Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Искључено или Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.
Решење опоравка Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

МАКЕДОНСКИ

Упатство за користење

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2014 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се заштитени трговски марки на Google, Inc.

Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење 5

Важно известување 15

Запознавање со вашиот телефон 22

- **Преглед на телефон 22**
- **Инсталирање на SIM картичката и батеријата 24**
- **Полнење на вашиот телефон 26**
- **Користење на мемориската картичка 27**
- **Заклучување и отклучување на екранот 29**
  - Knock Code 29
  - Функција "Вклучи екран" 31

Вашиот почетен екран 32

- **Совети за екранот на допир 32**
- **Почетен екран 33**
  - Проширен почетен екран 34
  - Прилагодување на почетниот екран 34
- **Враќање на неодамна користените апликации 36**
- **Панел за известувања 36**
  - Отворање на панелот за известувања 37
  - Икони-индикатори на статусната лента 37
- **Тастатура на екран 39**
  - Внесување на букви со акцентски знаци 40

Поставување на Google сметка 41

Поврзување со мрежи и уреди 42

- **Wi-Fi 42**
  - Поврзување со Wi-Fi мрежи 42
  - Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа 42
- **Bluetooth 43**
- **Споделување на податочната врска од вашиот телефон 45**
- **Wi-Fi Direct 47**
- **Поврзување со PC со помош на USB кабел 47**

Повици 49

- **Започнување на повик 49**
- **Повикување на вашите контакти 49**
- **Одговарање и отфрлање на повик 49**
- **Прилагодување на јачина на звук за време на повик 50**
- **Започнување на втор повик 50**
- **Прегледување на евиденцијата на повиците 51**
- **Поставки за повици 51**

Контакти 52

- **Пребарување на контакт 52**
- **Додавање на нов контакт 52**
- **Омилени контакти 53**
- **Креирање на група 53**

Пораки 54

- **Испраќање на порака 54**

Пораки во низа 55
Менување на поставките за пораки 55

E-mail 56
Управување со e-mail сметка 56
Работа со фолдери на сметка 57
Составување и испраќање e-mail пораки 57

Фотоапарат и видео записи 58
За да ја отворите апликацијата Фотоапарат.....58
Основни информации за визирот ...58
Снимање слики 59
Снимање на видео записи 60
Поставки за фотоапарат и видео поставки.....60
Фотографирање со потег.....61
Преглед на вашите слики.....62
Опции за галеријата 62
Назначување на слики 64
Видео опции 64
Live Zoom (Зумирање во живо) 66
Галерија 67
Работа со фотографии 68
За да споделите видео запис.....69
За да избришете видео запис 69
QSlide при репродукција на видео записи 69

Функција 70
QuickMemo+ 70
Користење на опциите QuickMemo+ 71
Прегледување на зачуваните QuickMemo+ белешки 71
QSlide 72
Smart тастатура 73
Придвижете го курсорот со помош на копчето за празно место 73
Внесете го предложениот збор користејќи гест контрола 73
LG SmartWorld 74
Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот 74

Мултимедија 75
Музика 75
Додадете музички фајлови на телефонот 75
Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP) 75
Репродукција на песна.....75

Услужни програми 78
Поставување на аларм 78
Користење на калкулаторот 78
Додавање на настан во вашиот календар 78
Диктафон 79
Снимање на звук или говор.....79
Испраќање на говорна снимка 79

Содржина

Задачи.....80
Google+ 80
Пребарување со говор 81
Превземање.....81

Интернет.....82

Интернет 82
Користење на лентата за интернет алатки.....82
Прегледување на веб-страници 82
Отворање на страница 83
Пребарување на интернет со помош на глас 83
Означени страници 83
Историја.....83
Користење на појавувачки пребарувач.....83
Chrome.....84
Прегледување на веб-страници 84
Отворање на страница 84
Синхронизирање со други уреди....84

Поставки.....85

Мрежи 85
Звук 88
Екран.....90
Општо 93

PC софтвер (LG PC Suite).....102

Ажурирање на софтверот на телефонот 106

Ажурирање на софтверот на телефонот.....106

Околу упатството за користење.....108

Околу упатството за користење.....108
Трговски марки.....109

Дополнителна опрема 110

Отстранување на проблеми.....111

FAQ (Најчесто поставувани прашања) 116

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки.

Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR).

Овој мобилен телефон - модел LG-D331 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,433 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 0,748 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Чување и одржување на производот

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидувате да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0ºC и 40ºC, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради направилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Избегнете оштетување на слухот

За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно.

Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.

- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.

ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-D331** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на **http://www.lg.com/global/declaration**

Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Отстранување на вашиот стар апарат

1 Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.

2 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.

3 За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Отстранување на старите батерии/акумулатори

1 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.

2 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.

3 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.

4 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Важно известување

Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

За деинсталирање на апликации:

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Апликации**.
2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
3 Допрете **Деинсталирање**.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.

Важно известување

- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.
- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако случајно го притиснете копчето за напојување/заклучување додека уредот е во вашиот џеб, екранот автоматски ќе се исклучи со цел да се зачува батеријата.

За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија.**

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Батерија** > **Користење на батеријата**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате облик за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да го заборавите обликот за отклучување.

Внимание: Пред да поставите облик за отклучување, првин креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Важно известување

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка:

< Ако сте ја заборавиле вашата шема >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го заборавивте обликот?"** копчето на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашиот облик за заклучување.

Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

< Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте го заборавиле Обликот за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

1 Исклучете го напојувањето.
2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук** на задната страна на телефонот.
3 Ослободете го **копчето за напојување/заклучување** кога ќе се прикаже LG логото, а потоа веднаш повторно притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување**.
4 Ослободете ги сите копчиња кога ќе се прикаже екранот за фабричко хардверско ресетирање.
5 Притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да продолжите или кое било од **копчињата за јачина на звук** за откажување.
6 Притиснете го **копчето за напојување/заклучување** уште еднаш за да потврдите или кое било од **копчињата за јачина на звук** за откажување.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.

6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно, и можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

1 Допрете го **Копчето за последни користени апликации** . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.

2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на телефонот. Не заборавајте да го допрете **копчето Назад** за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.

- За отстранување на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете **Избриши сè**.

7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија** за да го проверите меморискиот медиум.

2 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.

3 Повлечете ја надолу статусната лента и допрете **USB е поврзан** и изберете ја опцијата **Медиумски уред (MTP)**.

4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот PC. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите од компјутерот во фолдер на меморијата на уредот или обратно.

5 По пренесувањето на фајловите, повлечете ја надолу статусната лента и допрете **USB е поврзан** и изберете **Полнење на телефон** од листата на USB вид на врска.

8. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

9. Немојте да го поврзувате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот PC

Задолжително прекинете ја врската меѓу телефонот и вашиот PC кога го вклучувате или исклучувате вашиот PC бидејќи во спротивно може да се предизвикаат грешки на компјутерот.

Запознавање со вашиот телефон

Преглед на телефон

Сензор за оддалеченост

Објектив на преден фотоапарат

Слушалка

Екран на допир

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран. Исто така, ги затвора скокачките елементи, како што се менијата, дијалог прозорчињата и тастатурата на екранот.

Копче за почетен екран

- Враќање на почетниот екран од кој било екран.

Копче за последни користени апликации

- Приказ на неодамна користените апликации. Доколку го допрете и го држите ова копче, ќе се отвори мени со достапни опции.

ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

Микрофон

Приклучок за слушалки

Копче за напојување/заклучување

- Вклучете/исклучете го телефонот со притиснување и задржување на ова копче
- Притиснете кратко за заклучување/отклучување на екранот

Звучник

Објектив на заден фотоапарат/камера

Блиц

Копчиња за јачина на звук (Додека екранот е исклучен)

- Долго притиснете на копчето за нагоре за активирање на QuickMemo
- Долго притиснете на копчето за надолу за активирање на Фотоапарат

Микрофон

Полнач/USB влез

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ**

- Во овој дел се наоѓа одделот за батеријата.

Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите.

1 За да го отстраните задното капаче, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака кренете го задниот капак со вашиот палец како што е прикажано на сликата подолу.

2 Вметнете ја SIM картичката во долниот отвор за SIM картичка како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

3 Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).

4 Порамнете го задното капаче над лежиштето за батерија (1), а потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).

Полнење на вашиот телефон

Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така, може да користите и компјутер за полнење на уредот, поврзувајќи ги двата уреди со помош на USB кабел.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Доколку користите полначи, батерии или кабли кои не се одобрени, може да да дојде до подолго полнење на батеријата или појавување на известување за бавно полнење, или пак може да се предизвика експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

Користење на мемориската картичка

Вашиот телефон поддржува користење на microSD™ или microSDHC™ мемориски картички со капацитет до 32GB. Овие мемориски картички се специјално дизајнирани за мобилни телефони и други ултра-мали уреди, и се идеални за складирање на медиски фајлови како музика, програми, видео записи и фотографии кои може да се користат на телефонот.

За да вметнете мемориска картичка:

Вметнете ја мемориската картичка во горниот отвор за мемориска картичка. Внимавајте златните контакти на мемориската картичка да бидат завртени надолу.

За безбедно отстранување на мемориската картичка:

Допрете > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија** > **Оневозможи SD картичка**.

ЗАБЕЛЕШКА:
- Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот. Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и податоците зачувани на неа, како и телефонот.
- Многу е важно да ја оневозможите мемориската картичка пред да ја отстраните од телефонот за да избегнете нејзино оштетување или оштетување на податоците кои се зачувани на картичката.

За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.

ЗАБЕЛЕШКА: При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.

1 Допрете за да ја отворите листата на апликации.
2 Придвижете се и допрете **Поставки** > картичката **Општо > Меморија**.
3 Допрете **Оневозможи SD картичка**.
4 Допрете **Избриши SD картичка** > **Избриши SD картичка** > **Избриши сè**.
5 Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување, а потоа изберете **Избриши сè**.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако на вашата мемориска картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.

Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** ⊙ за да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).

За да го активирате телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** ⊙. Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.

Knock Code

Функцијата Код на чукање ви овозможува да го допрете екранот со ваш сопствен облик на код на чукање користејќи го екранот поделен на 4 квадратчиња за лесно вклучување или исклучување на екранот. Можете да ја оневозможите оваа функција во поставките за заклучување на екран.

ЗАБЕЛЕШКА:

- Доколку внесете погрешен код на чукање 6 пати, ќе бидете пренасочени на најавувањето на вашата google сметка/резервниот PIN.
- Користете го врвот од прстот наместо ноктот од прстот за да го допрете екранот и да го вклучите или исклучите.
- Кога функцијата Код на чукање не се користи, можете да ја користите функцијата Код на чукање со допирање на екранот.

Запознавање со вашиот телефон

1 Од почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Поставки**.
2 Допрете **Заклучување на екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Код на чукање**.
3 Допрете ги квадратчињата по облик за да го поставите вашиот код на чукање.

Вашата шема на knock code може да се состои од 3 до 8 допирања. Кога ќе завршите, допрете Извршено.

Отклучете го екранот користејќи ја функцијата Код на чукање

Можете да го отклучите екранот со допирање на шемата на кодот на чукање кој сте го поставиле.

1 Кога ќе се исклучи екранот, притиснете го копчето за Напојување.
2 Допрете го обликот на кодот на чукање кој сте го поставиле.

Функција "Вклучи екран"

Можете да го заклучите или отклучите екранот преку едноставно допирање двапати.

Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за отклучување на екранот. За да го заклучите екранот, допрете двапати на статусната лента на кој било екран (освен на визирот на фотоапаратот) или на празниот дел од почетниот екран.

За активирање на функцијата "Вклучи екран"

1 Од почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Потези**.

2 Штиклирајте **Вклучување/исклучување на екран**.

ЗАБЕЛЕШКА: При вклучување на екранот, обрнете внимание да не го покривате сензорот за оддалеченост. Доколку го покриете сензорот, екранот ќе се исклучи веднаш по вклучувањето со цел да се спречи негово неправилно вклучување во вашиот џеб или торба.

Вашиот почетен екран

Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

Допир – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

Допир и задржување – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

Повлекување со задржување – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

Брзо повлекување или лизгање – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

Двоен допир – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот при прегледување на слики.

Зумирање со прсти – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го зголемување или намалување на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога разгледувате слики.

Завртување на екранот – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

Почетен екран

Почетниот екран е почетна точка за многу апликации и функции и ви овозможува да додавате елементи како кратенки на апликации или Google widget-и за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку допирање на ⌂.

Вашиот почетен екран

Статусна лента
Прикажува статусни информации за телефонот, вклучувајќи време, јачина на сигнал, статус на батерија и икони за известувања.

Widget
Widget-ите (Додатоци) се самостојни апликации до кои може да се пристапи преку екранот на Апликации, од почетниот екран или од дополнителен почетен екран. За разлика од кратенката, Widget-от се прикажува како апликација на екран.

Икони на апликации
Допрете икона (апликација, фолдер итн.) за да ја отворите и користите.

Индикатор на локација
Означува кој од почетните екрани го гледате.

Област за брзи копчиња
Овозможува пристап со еден допир до функција на кој било од почетните екрани.

Копчиња на допир на почетна страница
Копче за назад, копче за почетен екран, копче за последни користени апликации

Проширен почетен екран

Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, widget-и и друго.

- Повлечете со прстот налево или надесно преку почетниот екран.

Прилагодување на почетниот екран

Можете да го прилагодите вашиот почетен екран преку додавање на апликации, widget-и или менување на заднини.

За додавање на елементи на вашиот почетен екран

1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
2 Од менито Режим на додавање, изберете го елементот кој сакате да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите додадениот елемент.
3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

СОВЕТ! За да додадете икона на апликација на почетниот екран од менито Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.

За да отстраните елемент од почетниот екран

- **Почетен екран** > допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон .

За додавање апликација како Брзо копче

- Од менито Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња. Можно е да се додадат до 6 апликации.

За да отстраните апликација од областа за брзи копчиња

- Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон .

ЗАБЕЛЕШКА: Копчето **Апликации** не може да биде отстрането.

За прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција. Потоа пуштете ја на екранот. Иконата за уредување ќе се појави во горниот десен агол на апликацијата.
2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.
3 Допрете **OK** за да ја зачувате промената.

Враќање на неодамна користените апликации

1 Допрете ▭. Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете ⮌ за да се вратите на претходниот екран.

Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се случуваат, како на пр. за време на повик.
Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.

ЗАБЕЛЕШКА: Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Отворање на панелот за известувања

Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања.

Област за брзи копчиња-преклопници

Допрете на секое копче-преклопник за негово вклучување/исклучување. Допрете и задржете на копче за да пристапите до менито со поставки за функцијата. За да погледнете повеќе копчиња-преклопници, повлечете налево или надесно. Допрете за отстранување, додавање или преуредување на копчињата-преклопници.

Допрете за да ги избришете сите известувања.

Известувања

Се прикажува листа со тековните известувања, секое со краток опис. Допрете известување за да го погледнете.

За да го затворите панелот за известувања, допрете и повлечете ја картичката кон врвот на екранот.

Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.

Вашиот почетен екран

Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис
	Нема вметната SIM картичка
	Не е достапен мрежен сигнал
	Режимот на работа во авион е вклучен
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Поврзани се слушалки со кабел
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен
	Системско предупредување
	Алармот е поставен
	Достапна е нова говорна порака

Икона	Опис
	Звоното е исклучено
	Режимот на вибрации е вклучен
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Превземање податоци
	Вчитување податоци
	GPS е вклучен
	Податоците се синхронизираат
	Достапна е нова Gmail порака
	Достапна е нова Hangouts порака

	Нова текстуална или мултимедијална порака		Изберете методот за внесување
	Во моментот се репродуцира песна		Споделување на содржини од медиумски сервер вклучено
	Мобилната “жешка точка” е активна		

ЗАБЕЛЕШКА: Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

Користење на тастатура и внесување на текст

Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

Допрете за да пристапите во поставките на LG тастатурата. Допрете и задржете за да пристапите на режим на говорен внес, или на фиока.

Допрете за внесување празно место.

Допрете за креирање нов ред.

Допрете за бришење на претходниот знак.

Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од францускатa или шпанската азбука (на пр. "á").

На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици. Потоа изберете го саканиот специјален знак.

Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.

  ИЛИ

- Допрете > > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > изберете **Ново** за креирање на нова сметка.

Ако имате Google сметка, допрете **Постоечка**, внесете ја вашата e-mail адреса и лозинката, потоа допрете .

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.

Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

Поврзување со мрежи и уреди

Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.

Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.
Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

ЗАБЕЛЕШКА: Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

1 Допрете [⌂] > [⊞] > картичката **Апликации** > [⚙] **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi**.
2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
   • Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
   • Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете

лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)

5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

Bluetooth

За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **поставете Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.

2 Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Ќе се прикаже опција за да го направите вашиот телефон да биде видлив и опција за пребарување на уреди. Потоа допрете **Пребарај уреди** за да ги погледнете уредите кои се во Bluetooth опсегот.

3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување.

Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.

Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.

2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.

ЗАБЕЛЕШКА: Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **поставете Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНО**.

2 Повторно допрете на менито **Bluetooth** и означете го квадратчето за штиклирање на горниот дел од екранот за да го направите телефонот видлив за другите уреди.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете > **Време на истекување на видливост**.

3 Изберете **Прифати** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.

Споделување на податочната врска од вашиот телефон

USB делењето и преносливата Wi-Fi “жешка точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.

За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата http://www.android.com/tether.

За да ја споделите податочната врска од вашиот мобилен телефон како пренослива Wi-Fi “жешка точка”

1 Допрете > > картичката **Апликации >** Поставки > картичката **Мрежи > Делење и мрежи** > поставете **Wi-Fi “жешка точка”** за да извршите активирање.

2 Внесете лозинка и допрете **Зачувај**.

СОВЕТ! Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата http://www.android.com/tether.

За да ја преименувате или обезбедите вашата преносли**ва "жешка точка"**

Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење и мрежи** > **Wi-Fi "жешка точка"**.

2 Допрете **Постави Wi-Fi "жешка точка"**.
- Ќе се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi "жешка точка"**.
- Можете да го промените **името на Wi-Fi (SSID)** што го гледаат другите компјутери при скенирање на Wi-Fi мрежите.
- Исто така можете да го допрете менито **Безбедност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
- Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi "жешка точка"** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзувате на "жешката точка" на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отворено** во менито **Сигурност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.

3 Допрете **Зачувај**.

ВНИМАНИЕ! Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отворено, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддржува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка. Заради големото користење на батеријата од страна на Wi-Fi Direct, се препорачува телефонот да биде приклучен на напојување при користење на Wi-Fi Direct функцијата. Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

За вклучување на Wi-Fi Direct:

1 Допрете > > картичката **Апликации >** **Поставки** > картичката **Мрежи > Wi-Fi.**
2 Допрете го **копчето Мени** **> Wi-Fi Direct**.
3 Изберете уред со кој ќе се поврзете од листата на скенирани уреди.

Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување.

Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на режим на USB мемориски уреди

1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
2 Ако немате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот PC, ќе треба рачно да ги промените поставките. Повлечете

ја надолу статусната лента > Допрете **USB е поврзан** > Изберете **метод за USB врска**, а потоа изберете **Медиумски уред (MTP)**.

3 Ќе можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.

1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.

2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.

3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.

4 Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).

5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.

6 Започнете со синхронизација.

- За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.

Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко

- Ако верзијата на Windows Media Player е пониска од 10, инсталирајте верзија 10 или повисока.

Повици

Започнување на повик

1 Допрете за да ја отворите тастатурата.
2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
3 Допрете за да започнете повик.
4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .

СОВЕТ! За да внесете "+" за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на 0+ .

Повикување на вашите контакти

1 Допрете за да ги отворите вашите контакти.
2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребарај контакти**.
3 Во листата, допрете кој сакате да го повикате.

Одговарање и отфрлање на повик

Кога ќе примите повик во состојба на заклучен екран, повлечете во која било насока за да одговорите на влезниот повик.
Повлечете ја иконата во која било насока за да одбиете влезен повик.

Прилагодување на јачина на звук за време на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за зголемување и намалување на јачина на звук од задната страна на телефонот.

Започнување на втор повик

1 За време на првиот повик, допрете го **копчето Мени** > **Додади повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на **Евиденција на повици** или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на **Контакти** и избирање на контактот кој сакате да го повикате. Исто така, можете да пребарувате контакти со допирање на **Омилени** или **Групи**.

2 Допрете за да започнете повик.

3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.

4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете **Спојување повици** за да остварите конференциски повик.

5 За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или допрете и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **Заврши повик**.

ЗАБЕЛЕШКА: Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран, допрете и изберете **Евиденција на повици**. Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.
- Допрете го **копчето Мени** , потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

1 На почетниот екран, допрете .
2 Допрете .
3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

Контакти

Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

Пребарување на контакт

На почетниот екран

1 Допрете за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.

Додавање на нов контакт

1 Допрете , внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете го **копчето Мени** . Допрете **Додади во контакти** > **Нов контакт**.
2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика. Изберете помеѓу **Фотографирај** или **Избери од галерија**.
3 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.
4 Допрете **Зачувај**.

Омилени контакти

Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.

Додавање контакт во вашите омилени

1 Допрете за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Ѕвездата ќе добие жолта боја.

Отстранување контакт од вашата листа на омилени

1 Допрете за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете ја картичката **Омилени** и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
3 Допрете ја жолтата ѕвезда во десниот агол од името на контактот. Ѕвездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилени контакти.

Креирање на група

1 Допрете за да ги отворите вашите контакти.
2 Допрете **Групи** и допрете го **копчето Мени** . Изберете **Нова група**.
3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да поставите и тон за ѕвонење.
4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.

ЗАБЕЛЕШКА: Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

Пораки

Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно практично мени.

Испраќање на порака

1 Допрете на почетниот екран и допрете за да се отвори празна порака.

2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт.

ЗАБЕЛЕШКА: За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

3 Допрете го полето **Состави порака** и започнете со составување на пораката.

4 Допрете за да го отворите менито Опции. Изберете помеѓу **Брза порака**, **Вметни смешко**, **Испрати распоред**, **Додади тема** и **Отфрли**.

СОВЕТ! Можете да ја допрете иконата за да прикачите фајл на пораката кој сакате да го споделите.

5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.

6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.

⚠ **ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:**

- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките.
- Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок.

Пораки во низа

Пораките (SMS, MMS) разменети со другата страна можат да се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да погледнете преглед на целата конверзација.

Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете ја иконата **Пораки** на почетниот екран, допрете ⋮ и потоа допрете **Поставки**.

E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.

Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

Управување со e-mail сметка

Кога за првпат ќе ја отворите **E-mail** апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче.

За да додадете уште една e-mail сметка:

- Допрете > > картичката **Апликации** > **E-mail** >допрете > **Поставки** > **Додади сметка**.

За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Допрете > > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете > **Поставки** > **Општи поставки**.

За да избришете e-mail сметка:

- Тар > > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете > **Поставки** > допрете > **Отстрани сметка** > изберете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстрани** > изберете **Да**.

Работа со фолдери на сметка

Допрете > > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете и изберете **Фолдери**.

Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.

Составување и испраќање e-mail пораки

За да составите и испратите порака

1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
3 Допрете за да додадете Cc/Bcc и допрете за да прикачите фајлови ако е потребно.
4 Внесете го текстот на пораката.
5 Допрете .

СОВЕТ! Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање.

Фотоапарат и видео записи

Можете да користите фотоапарат или видео камера за да снимате и споделувате слики и видео записи. Вашиот телефон располага со фотоапарат со 8 мегапиксели со функција за автоматски фокус која ви овозможува да снимате остри слики и видео записи.

ЗАБЕЛЕШКА: Пред снимањето слики, внимателно исчистете го заштитното капаче на објективот со ткаенина од микрофибер. Дамките од прсти на капачето на објективот може да предизвикаат заматени слики со ефект на "ореол".

За да ја отворите апликацијата Фотоапарат

На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Фотоапарат**.

ИЛИ

Допрете ја иконата **Фотоапарат** на почетниот екран.

СОВЕТ! Доколку сте го поставиле вашиот телефон да користи отклучување со повлекување, од заклучениот екран, едноставно притиснете го копчето за напојување/заклучување, на задната страна на телефонот, а потоа повлечете ја иконата Фотоапарат нагоре за да ја отворите апликацијата Фотоапарат.

Основни информации за визирот

❶ **Блиц** – Допрете за да го поставите блицот на **Вклучено**, **Исклучено** или на **Автоматски**.
❷ **Замени фотоапарат** – Допрете за префрлување помеѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.
❸ **Режим** – Изберете еден од режимите: **Автоматски** и **Панорама**.
❹ **Поставки** – Допрете за прилагодување на следните поставки за фотоапарат и видео поставки.
❺ **Галерија** – Допрете за пристап до вашата галерија.
❻ **Копче за снимање видео запис** – Допрете за да започнете со снимање на видео запис.
❼ **Копче за снимање** – Допрете за да снимите фотографија.

Снимање слики

Снимањето слики со вградениот фотоапарат на вашиот телефон е едноставно: изберете предмет, насочете го објективот и притиснете го копчето.

За да снимите фотографија:

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Фотоапарат**.
2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
3 Квадратчето околу предметот означува дека фотоапаратот извршил фокусирање.
4 Допрете за да снимите фотографија. Вашата слика автоматски ќе се зачува во Галерија.

Фотоапарат и видео записи

Снимање на видео записи

Покрај снимањето слики, можете да снимате, да прегледувате и да испраќате видео записи со вградената видео камера на вашиот телефон.

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Фотоапарат**.
2 Врамете го вашиот предмет на екранот.
3 Допрете за да започнете со снимање на видео записот.
4 Должината на снимањето е прикажана во горниот дел од екранот.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете за да снимате слики во текот на снимањето видео запис.

5 Допрете за да го паузирате снимањето на видео запис. Можете да продолжите со снимањето преку притиснување на .

ИЛИ

6 Допрете за да прекинете со снимање. Вашиот видео запис автоматски ќе се зачува во Галерија.

Поставки за фотоапарат и видео поставки

Од режимот на фотоапарат, допрете ја секоја икона за да ги прилагодите следните поставки на фотоапаратот.

- **Блиц**: Допрете за да го поставите блицот на **Вклучено**, **Исклучено** или на **Автоматски**.
- **Замени фотоапарат**: Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив на фотоапаратот.
- **Режим**: Изберете еден од режимите: **Автоматски** и **Панорама**.
  - **Автоматски:** Автоматско снимање.

- **Панорама:** Креирање на широка фотографија од панорамски поглед. Држете го телефонот хоризонтално, притиснете ја блендата за да започнете и полека повлечете го фотоапаратот низ сцената.

- Поставки ⚙: За прилагодување на следните поставки за фотоапарат и видео поставки.
  - **Големина на слика:** Поставување на големината на вашата слика. Изберете помеѓу **8M**, **W6M**, **5M** или **3M**. Поставување на големината на вашиот видео запис. Изберете помеѓу **FHD**, **HD** или **WVGA**.
  - **Гласовна бленда:** Ви овозможува снимање на слики со гласовни наредби. Кога е приклучено, само кажете "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" или "LG" за да снимите слика.
  - **Тајмер:** Поставување на тајмерот на вашиот фотоапарат. Оваа опција е идеална доколку и самите сакате да бидете дел од сликата.
  - **Решетка:** Се користи едноставно за снимање на подобри слики и за задржување на хоризонтални и вертикални положби.
  - **SD картичка:** Поставете локација за складирање за сликите. Изберете помеѓу **BO** или **SD**. Ова мени се прикажува само кога е вметната SD картичката.
  - **Помош:** Ви овозможува да дознаете како работи одредена функција. Со притисување на оваа икона ќе се прикаже брз водич.

Фотографирање со потег

Снимете фотографија со потег на раката. За да снимите фотографија, подигнете ја раката сè додека предниот фотоапарат не ја препознае и додека не се појави рамка на екранот.

Фотоапарат и видео записи

Преглед на вашите слики

Галеријата е местото каде што можете да пристапите до зачуваните слики од фотоапаратот. Можете да ги прегледувате во слајд шоу, да ги споделувате со вашите пријатели, да ги бришете и да ги уредувате.

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Галерија** .

2 Изберете локација и допрете на сликата за да ја погледнете.

Опции за галеријата

Апликацијата Галерија ви ги претставува сликите и видео записите во вашата меморија, вклучувајќи ги и оние кои сте ги снимиле со апликацијата Фотоапарат и оние кои сте ги презеле од интернет или од други локации.

Доколку имате Google сметка на вашиот телефон, во Галерија ќе можете да ги видите и вашите Picasa веб албуми.

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Галерија** за да ги видите сликите зачувани во меморијата.

▸ Повлечете налево или надесно за да погледнете повеќе албуми.

2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.)

3 Допрете на слика во албумот за да ја погледнете.

▸ Повторно допрете на група слики за да ви се откријат следните икони:

- **Фотоапарат:** Се отвора Фотоапарат.
- **Сподели:** Можете да ја споделите сликата преку разни методи како Bluetooth или Пораки.
- **Избриши:** Бришење на сликата.

▸ Допрете на слика во албумот, а потоа допрете за следните опции: **Постави слика како**, **Премести**, **Копирај**, **Копирај во фиока**, **Слајд шоу**, **Ротирај налево**, **Ротирај надесно**, **Отсекување**, **Додај локација**, **Преименувај**, **Печатење** и **детали**.

▸ Допрете го **копчето за назад** за да се вратите на претходниот екран.

Назначување на слики

Откако ќе снимите слика, назначете ја како идентификациска слика за запис од Контакти или како слика за заднина на почетниот екран.

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Галерија** .
2 Допрете на албум и допрете на слика за да ја погледнете.
3 Откако ќе се прикаже сликата, допрете > **Постави слика како**.
4 Изберете опција.
   - **Фотографија на контакт** за да назначите слика за запис од Контакти како идентификациска слика. Допрете на запис од Контакти, отсечете ја сликата и допрете **OK** за да ја назначите сликата.
   - **Слика за заднина на почетен екран** за да ја назначите сликата како слика на заднина, отсечете ја сликата и допрете **OK** за да ја назначите сликата.
   - **Слика за заднина на заклучен екран** за да ја назначите сликата како слика на заднина на заклучениот екран.
   - **Слика за заднина** за да ја назначите сликата како слика на заднина, отсечете ја сликата и допрете **ПОСТАВИ ЗАДНИНА** за да ја назначите сликата.

Видео опции

Галеријата е местото каде што можете да пристапите до зачуваните видео слики. Можете да ги прегледувате, да ги споделувате со вашите пријатели, да ги бришете и да ги уредувате.

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Галерија** за да ги погледнете видео записите зачувани во меморијата.
   - Придвижете се лево или десно за да погледнете повеќе албуми.
2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата

содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.)

3 Допрете видео запис за да го погледнете. Можете да пристапите кон следните опции:
- **QSlide:** Овозможува прекривање на екранот од вашиот телефон за едноставно извршување на повеќе задачи.
- **Мени:** Допрете за пристап до опциите на **Сооднос на екран**, **Превод**, **Сподели**, **Поставки**, **Детали.**
- **Моментална слика од екранот:** Снимање на моменталната слика од екранот за време на репродукција на видео запис.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете > Поставки > Моментална слика од екранот вклучено.

- **Јачина на звук:** Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот.
- **Заклучување/Отклучување:** Заклучување на копчињата на допир за спречување на случајни допири.

Репродукција на видео

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Галерија** за да ги видите видео записите зачувани во меморијата.
- Придвижете се лево или десно за да погледнете повеќе албуми.

2 Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина. (Сликите и видео записите во албумот се прикажани по хронолошки редослед.)

3 3. Допрете на видео запис во албумот за репродукција.
- Допрете на видео запис за да ги погледнете контролите на репродукцијата.

ЗАБЕЛЕШКА: При репродукција на видео запис, повлечете ја левата страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста на екранот. При репродукција на видео запис, повлечете ја десната страна од екранот нагоре или надолу за да го прилагодите звукот. При репродукција на видео запис, повлечете го вашиот прст од лево кон десно (или обратно) за премотување нанапред или наназад.

Live Zoom (Зумирање во живо)

Live Zoom (Зумирање во живо) ви овозможува да вршите зголемување или намалување на зумот на дел од видео запис кој се репродуцира, со цел саканата област да изгледа поголема или помала.

При прегледување на видео, користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за зголемување или намалување на зумот.

ЗАБЕЛЕШКА: Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но одмерено допирање.

Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија** за да ги прегледате вашите албуми со слики и видео записи.

За да ја отворите апликацијата Галерија

- На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Галерија** .

Прегледување на вашите албуми

Апликацијата **Галерија** ги прикажува сликите и видео записите зачувани на вашиот телефон, вклучувајќи ги и оние кои сте ги снимиле со апликацијата **Фотоапарат** и оние кои сте ги презеле од интернет или од други локации.

- Допрете на албум за да го отворите и да ја погледнете неговата содржина.
- Допрете на слика или на видео запис во албумот за да го погледнете.
- Допрете го **копчето Мени** (во горниот десен агол на екранот) за пристап до **Нов албум**, **Избриши**, **Скрij/Прикажи албум**, и **Поставки**.
- Допрете ја **иконата Фотоапарат** за да се вратите на апликацијата Фотоапарат.

За споделување на албум

Можете да ја споделувате целата содржина на еден или повеќе албуми или посебни слики или видео записи од албум.

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Галерија** .

2 Допрете и задржете на саканиот албум, допрете **Сподели**, изберете ја апликацијата која сакате да ја користите за споделување на вашите слики, а потоа завршете го потребното испраќање.

Фотоапарат и видео записи

Работа со фотографии

Користете ја апликацијата **Галерија** за да прегледувате слики кои сте ги снимиле со апликацијата **Фотоапарат**, преземени.

За преглед и пребарување на фотографии

1 На почетниот екран, допрете го **копчето Апликации** > **Галерија** .

2 Отворете албум и допрете слика.

3 Допрете го **копчето Мени** (во горниот десен агол на екранот) за пристап до **Постави слика како**, **Премести**, **Копирај**, **Копирај во фиока**, **Слајд шоу**, **Ротирај налево**, **Ротирај надесно**, **Отсекување**, **Додај/Отстрани локација**, **Преименувај**, **Печатење** или **Детали**.

Икона за Режим на фотоапарат
Допрете овде за да отидете во режим на фотоапарат.

Икона за Галерија
Допрете овде за да се вратите на вашата Галерија.

Икона за уредување
Допрете овде за да ја уредите вашата слика.

Икона за споделување
Допрете овде за да ја споделите фотографијата користејќи го избраниот метод.

Икона за бришење
Допрете овде за да ја избришете фотографијата.

Повлечете хоризонтално за да се движите низ фотографиите во моменталниот албум.

Повлечете овде за брзо движење низ сликите во албумот, а потоа допрете на сликата која сакате да ја погледнете.

За да споделите видео запис

1 Отворете албум за да ја видите неговата содржина, а потоа допрете ја иконата **Сподели** на горниот дел од екранот Галерија.
2 Штиклирајте го видео записот (записите) кој сакате да го споделите, допрете **Сподели** на дното од екранот, изберете како сакате да го споделите фајлот (фајловите), и потоа завршете ја потребната постапка.

За да избришете видео запис

1 Отворете албум за да ја видите неговата содржина, а потоа допрете ја иконата **Избриши** на горниот дел од екранот Галерија.
2 Штиклирајте го видео записот (записите) кој сакате да го избришете, допрете **Избриши** на дното од екранот, а потоа допрете Да за да потврдите.

QSlide при репродукција на видео записи

Можете да репродуцирате видео записи во QSlide прозорец што ќе ви овозможи да користите други апликации додека се врши репродукција на видео записот.

1 Отворете ја апликацијата **Галерија** и започнете со репродукција на видео записот.
2 Допрете ја иконата **QSlide** во горниот десен агол на екранот за да ја активирате функцијата QSlide за репродукција на видео запис во QSlide прозорец.
3 За да го затворите QSlide прозорецот, допрете во горниот десен агол во неговата лента со наслов.

QuickMemo+

Функцијата **QuickMemo+** ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот. Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на QuickMemo+.

ИЛИ

1 (Додека екранот е заклучен) Притиснете и задржете на копчето за зголемување на јачина на звук.

ИЛИ

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.

3 Допрете на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран. За излез од QuickMemo+ во кој било момент, допрете .

ЗАБЕЛЕШКА: При употреба на QuickMemo+, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

Користење на опциите QuickMemo+

Можете лесно да пристапите до алатките за уредување кога ја користите функцијата QuickMemo+.

	Поништи или Повтори.
	Користење на функцијата за сложен концепт.
	Изберете тип на пенкало и боја.
	Избришете ја штотуку креираната белешка.
	Зачувајте ја белешката со тековниот екран во **Галерија** или **QuickMemo+**.
	Опција: Допрете за избор помеѓу **Сподели**, **Стил на хартија** за белешките.

Прегледување на зачуваните QuickMemo+ белешки

Допрете **QuickMemo+/Галерија** и изберете го QuickMemo+ албумот.

QSlide

Од кој било екран, отворете календар, и друго како прозорец во вашиот екран.

1		Допрете за да излезете од QSlide и вратете се на целосен прозорец.
2		Допрете за прилагодување на прозирноста.
3		Допрете за завршување на функцијата QSlide.
4		Допрете за прилагодување на големината.

1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента > допрете QSlide апликација или при користење на апликации кои имаат поддршка за QSlide > допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.

2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите и да го допирате екранот под малите прозорци кога лентата за прозирност не е повлечена до крај .

ЗАБЕЛЕШКА: QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.

Smart тастатура

Smart тастатурата го препознава вашето вообичаено внесување на тастатурата и ви овозможува внесување на тастатура брзо и без грешки.

Придвижете го курсорот со помош на копчето за празно место

Допрете и задржете го копчето за празно место и поместете го налево или надесно за да го придвижите курсорот.

Внесете го предложениот збор користејќи гест контрола

Внесете текст на тастатурата и ќе се појават сугестии за поврзани зборови. Повлечете нагоре и налево за да го изберете предлогот на левата страна. Повлечете нагоре и надесно за да го изберете предлогот на десната страна.

LG SmartWorld

LG SmartWorld Ви пружа еден широк асортиман на возбудлива содржина – фонтови, теми, игри, апликации.

Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

1 Допрете > > картичката **Апликации** > допрете ја иконата за да пристапите до **LG SmartWorld**.
2 Допрете Најавување и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете член на LG SmartWorld.
3 Превземете ги саканите содржини.

* Кога користите мобилна мрежа, надоместокот за податоците може да се наплатува по тарифниот пакет кој сте го потпишале со операторот.
* Услугата LG SmartWorld може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

ЗАБЕЛЕШКА: Што доколку ја нема иконата ?

1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld (www.lgworld.com) и изберете ја вашата земја.
2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата .

Специјални придобивки само во LG SmartWorld

1 Збогатете го вашиот стил на вашиот Smartphone уред, поставете тема на почетен екран, тема на тастатура и фонт кои ви се овозможени од страна на LG SmartWorld. (Меѓутоа, оваа услуга е достапна само за одредени уреди. Ве молиме преверете го веб-сајтот на LG SmartWorld дали ова е изводливо или не)
2 Уживајте во специјалните услуги на LG SmartWorld преку активирање на промоциите кои постојано се нудат.

Мултимедија

Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете > > картичката **Апликации** > **Музика**.

Додадете музички фајлови на телефонот

Започнете преку пренесување на музички фајлови на телефонот:

- Пренесете ја музиката со помош на Медиумско синхронизирање (MTP).
- Превземете од безжичен интернет.
- Синхронизирајте го вашиот телефон со компјутер.
- Примете фајлови преку Bluetooth.

Пренесување на музика со помош на Медиумско синхронизирање (MTP)

1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.

2 Изберете ја опцијата **Медиумско синхронизирање (MTP)**. Вашиот телефон ќе се појави како уште еден хард диск на компјутерот. Кликнете на драјвот за да го прегледате. Ископирајте ги фајловите од вашиот PC во фолдерот на драјвот.

3 Кога ќе завршите со пренесувањето на фајловите, повлечете надолу на статусната лентата и допрете **USB е поврзан** > **Полнење на телефон**. Потоа можете безбедно да го откачите вашиот уред.

Репродукција на песна

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Музика**.

2 Допрете **Песни**.

3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.

	Допрете за паузирање на репродукција.
	Допрете за продолжување на репродукција.
	Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување нанапред.
	Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад.
	Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот.
	Допрете за да поставите аудио ефекти.
	Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
	Допрете за да ја додадете песната во вашите омилени.
	Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед).
	Допрете за префрлување помеѓу режимите на повторување за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето.

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на задната страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ќе се прикажат опциите **Репродуцирај**, **Додај во листа за репродукција**, **Избриши**, **Сподели**, **Постави како тон на sвонење**, **Детали** и **Пребарување.**

ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.

ЗАБЕЛЕШКА: Авторските права на музичките фајлови можат да бидат заштитени со меѓународни договори и државни закони за авторски права. Оттука, можеби ќе биде потребно да се добие дозвола или лиценца за репродукција или копирање музика. Во некои земји, законот забранува приватно копирање на материјал кој е заштитен со авторски права. Пред превземањето или копирањето на фајлот, проверете ги националните закони на соодветната земја кои се однесуваат на употребата на ваков вид материјал.

Услужни програми

Поставување на аларм

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Часовник** > .
2 Откако ќе го поставите алармот, телефонот ќе ве извести уште колку време останува до вклучување на алармот.
3 Поставете **Повторување**, **Траење на одложувањето**, **Вибрација**, **Тон на аларм, Јачина на звук на аларм, Автоматски старт на апликација, Заклуч. со загатка** и **Белешки**. Допрете **Зачувај**.

ЗАБЕЛЕШКА: За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете го **копчето Мени** и изберете **Поставки**.

Користење на калкулаторот

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Калкулатор**.
2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, –, x или ÷) проследена со =.
4 За посложени пресметки, повлечете налево и потоа изберете sin, cos, tan, log итн.
5 За да ја проверите историјата, допрете ја иконата .

Додавање на настан во вашиот календар

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Календар**.
2 На екранот, ќе најдете различни видови на приказ за календарот (ден, недела, месец, година, агенда).
3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете .
4 Допрете **Име на настан** и внесете го името на настанот.
5 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.

6 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРУВАЊЕ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
7 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.

Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

Снимање на звук или говор

1 Допрете > > **Диктафон**.
2 Допрете ● за да започне снимањето.
3 Допрете ■ за запирање на снимањето.
4 Допрете ▶ за да ја преслушате снимката.

ЗАБЕЛЕШКА: Допрете ☰ за пристап до вашиот албум. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.

Испраќање на говорна снимка

1 Откако ќе завршите со снимањето, можете да го испратите аудио записот преку допирање на .
2 Изберете помеѓу **Bluetooth**, **Drive**, **E-mail**, **Gmail**, **Пораки** или **QuickMemo+** . Ако изберете **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Пораки** или **QuickMemo+** говорната снимка ќе се додаде на пораката. Потоа ќе можете да ја напишете и испратите пораката на вообичаен начин.

Задачи

Оваа задача може да се синхронизира со MS Exchange сметка. Можете да креирате задача, да ја измените и да ја избришете во MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

За синхронизирање на MS Exchange

1 Од почетниот екран, допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки**.
2 Допрете ја картичката **Општо** > **Сметки и синхронизација** > **Додади сметка**.
3 Допрете **Microsoft Exchange** за да креирате e-mail адреса и лозинка.
4 Проверете дали сте ја означиле задачата за Синхронизација.

ЗАБЕЛЕШКА: Можно е да нема поддршка за MS Exchange во зависност од e-mail серверот.

Google+

Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.

- Допрете > > картичката **Апликации** > **Google+.**

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Пребарување со говор

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Пребарување со говор**.

2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Зборувајте сега**. Изберете еден од понудените клучни зборови.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.

- Допрете > > картичката **Апликации** > **Превземање**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Интернет

Интернет

Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

ЗАБЕЛЕШКА: При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Интернет**.

Користење на лентата за интернет алатки

Допрете ја лентата и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.

	Допрете за да се вратите наназад една страница.
	Допрете за да одите нанапред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето , кое ве води на претходната страница.
	Допрете за да преминете на почетната страница.
	Допрете за да додадете нов прозорец.
	Допрете за пристап до означените страници.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете 1 → +

За да преминете на друга веб-страница, допрете 2, придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Пребарување на интернет со помош на глас

Допрете го полето за адреса, допрете 🎤, изговорете го клучниот збор, а потоа изберете еден од предложените клучни зборови кои ќе се прикажат.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

Означени страници

За да ја означите тековната веб-страница, допрете ⋮ > **Зачувај во означени страници** > **OK**.

За да отворите означена веб-страница, допрете 🔖 и изберете една.

Историја

Допрете 🔖 > **Историја** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете целата историја, допрете 🗑 → **Да**.

Користење на појавувачки пребарувач

Користете ја оваа функција за да пристапите до интернет без затворање на тековната апликација.

Додека прегледувате содржина, како контакти или белешки кои содржат веб-адреси, изберете веб-адреса, а потоа допрете Појавувачки пребарувач за да се појави појавувачкиот пребарувач. Допрете и повлечете го пребарувачот за да го преместите на друга локација.

За приказ на пребарувачот на цел екран, допрете .
За да го затворите пребарувачот, допрете .

Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

1 Допрете > > картичката **Апликации** > **Chrome**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.

Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете → **Нова картичка**.
За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.

Синхронизирање со други уреди

Синхронизирајте ги отворените картички и означени страници за користење со апликацијата Chrome на друг уред кога сте најавени со истата Google сметка.
За прикажување на отворените картички на други уреди, допрете го **копчето Мени** → **Други уреди**.
Изберете веб-страница која сакате да ја отворите.
За додавање на означени страници, допрете .

Поставки

Овој дел нуди преглед на елементи кои можете да ги промените со помош на менијата за системски поставки на телефонот. **За да пристапите до менито за Поставки:**

Допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки**.

- или -

Допрете , а потоа допрете и задржете на > **Системски поставки**.

Мрежи

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот. MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс: допрете > > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi** > > **Напреден Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< Bluetooth >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

< Мобилен пренос на податоци >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< Повик >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

Поставки

Говорна пошта – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

Фиксни броеви за бирање – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

Известување за дојдовен говорен повик – Приказ на известување за дојдовен говорен повик при користење на апликација.

Отфрлање на повик – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу Режим за отфрлање на повици или Отфрли повици од.

Одбиј со порака – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик за време на состанок.

Чувар на приватност – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

Проследување на повици – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

Автоматски одговор – Поставете го времето на автоматски одговор на поврзаниот hands-free уред за влезните повици. Изберете помеѓу Оневозможи, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди.

Вибрација при врска – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

Зачувај непознати броеви – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

Завршување на повик со копче за напојување – Овозможува да изберете како да се заврши повикот.

Забрана на повици – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

Траење на повици – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги Последниот повик, Излезните повици, Влезните повици и Сите повици.

Дополнителни подесувања на повиците – Ви овозможува да ги промените следниве прилагодувања:

ID на повикувач: Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

Повик на чекање: Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

<Споделување и поврзување>

LG PC Suite – Поврзете LG PC Suite на вашиот телефон за лесно управување со мултимедиумските содржини и апликациите.

< Делење и мрежи >

USB делење – Поврзете го USB кабелот за да ја споделите интернет врската со компјутерот.

Wi-Fi "жешка точка" – Исто така, вашиот телефон можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте "жешка точка" и споделете ја вашата врска. Погледнете во **"Споделување на податочната врска од вашиот телефон"** за повеќе информации.

Bluetooth делење – Ви овозможува да поставувите дали преку телефонот ќе се споделува интернет врската или не.

Помош – Допрете за да погледнете информации за помош за Wi-Fi "жешка точка" и за функциите за Bluetooth делење.

Режим на работа во авион – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

VPN – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.

Мобилни мрежи – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.

ЗАБЕЛЕШКА: Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

Звук

Профил на звук – Изберете профил на звук помеѓу Звук, Само вибрации или Бесчујно.

Јачини на звук – Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според вашите потреби и опкружувањето.

Тивок режим – Поставете Тивок режим. Допрете го преклопникот за префрлување помеѓу вклучено или исклучено. Можете во распоред да поставите тивкиот режим да се активира автоматски и да назначите исклучоци во однос на тивкиот режим.

Профил на звук – Изберете Звук, Бесчујно или Само вибрации.

Постави време – Изберете го времето на поставување, или секогаш вклучено или на закажување. Ако допрете закажи, можете да го поставите денот и времето за автоматско вклучување на Тивкиот тежим.

Блокирај аларми – Штиклирајте за да му оневозможите на екранот да се вклучува и да нема звуци од аларми.

Блокирај звук за влезни повици – Штиклирајте за да овозможите или да блокирате влезни повици од одредени контакти.

Поставки за влезни повици

Автоматски одговори на блокирани повици – Поставете на кој начин сакате автоматски да се одговори на повиците за кој е исклучен звукот.

Дозволи повторени повици – Штиклирајте за да дозволите повик кој се повторува во рамки на 3 минути.

Листи на дозволени контакти – Назначете од кои контакти ќе бидат дозволени повици.

Помош – Приказ на информации околу поставувањата на Тивкиот режим.

Тон за ѕвонење – Поставете тон за ѕвонење за повици. Исто така, тон за ѕвонење можете да додадете и преку допирање на + во горниот десен агол на екранот.

Звуци за известувања – Поставете го звукот за известувања. Исто така, можете да додадете звуци за известувања преку допирање на + во горниот десен агол на екранот.

Тон за ѕвонење со вибрации – Штиклирајте за да поставите вибрирање на телефонот заедно со тонот за ѕвонење при примање на повици.

Тип на вибрации - Поставете го типот на вибрации за повици. Исто така, можете да креирате тип на вибрации преку допирање на + во горниот десен агол на екранот.

Вибрирање на допир – Штиклирајте за вибрирање кога ги допирате копчињата на допир на почетниот екран и при одредени интеракции со корисничкиот интерфејс.

Звучни ефекти – Допрете за да ги поставите тоновите при допирање на копчињата за бирање, звуците при допир и звуците за заклучување на екран.

Тонови при допирање на копчиња за бирање – Штиклирајте за репродукција на тонови при употреба на тастатура за бирање.

Звуци при допир – Штиклирајте за репродукција на звук при избор на екрани.

Звуци на заклучување на екран – Штиклирајте за репродукција на звук при заклучување и отклучување на екран.

Известување за порака/говорен повик – Допрете го **преклопникот за Известување за порака/говорен повик** за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува вашиот уред автоматски да ве известува при влезни повици и пораки.

Екран

< ПОЧЕТЕН ЕКРАН И ЗАКЛУЧУВАЊЕ >

Почетен екран

Избор на почетен екран – Поставете го **почетниот екран** или **EasyHome** како зададен почетен екран.

Тема - Поставување на темата на екранот за вашиот уред. Можете да ја преземете од **LG SmartWorld**.

Слика за заднина - Поставување на сликата за заднина која ќе се користи на почетниот екран. Изберете ја од **Галерија**, **Live слики за заднина**, **Фотографии** или **Галерија на слики за заднина**.

Ефект на повлекување на екран – Поставување на ефектот при повлекување за промена на екраните. Изберете помеѓу **Домино**, **Ветре**, **Хармоника**, **Панорама**, **Вртелешка**, **Слој**, или **Слајд**.

Дозволи кружење на почетниот екран – Штиклирајте за да дозволите континуирано прелистување на почетниот екран (враќање на првиот екран по последниот екран).

Архивирање и враќање на почетна страница – Поставување за архивирање и враќање на изгледот на почетната страница и сликата за заднина.

Помош – Приказ на информациите околу елементите и функциите на почетниот екран.

Заклучен екран

Изберете заклучување на екран – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо**, **Брзо повлекување**, **Отклучување со лице**, **Код на чукање**, **Облик**, **PIN** или **Лозинка**.

Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

Слика за заднина – Поставете ваша Слика за заднина на заклучен екран. Изберете од **Галерија** или **Галерија на слики за заднина**.

Пропуштени повици и нови пораки – Штиклирајте за приказ на известувања за пропуштени повици и нови пораки на заклучен екран.

Кратенки – Ви овозможува да ги измените кратенките со **Повлекување** на заклучен екран.

Информации за контакт за изгубен телефон – Штиклирајте за да го поставите името на сопственикот на уредот да се прикажува на заклучен екран. Допрете ⚙ за да го внесете текстот кој ќе се прикаже како информација за сопственикот.

Тајмер на заклучување – Поставување на времето пред екранот автоматски да се заклучи откако ќе измине зададеното време.

Копче напојув. - моментално заклучување – Штиклирајте за моментално заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување/заклучување. Оваа поставка добива предност над поставката Тајмер за безбедносно заклучување.

Копчиња на допир на почетна страница

Поставете ги копчињата на допир на почетна страница кои се прикажуваат во долниот дел на сите екрани. Поставете кои од нив да бидат прикажани, нивната позиција на лентата и нивниот изглед. Изберете ги копчињата и редоследот, темата и заднината.

< ФОНТ >

Тип на фонт – Поставете тип на фонт кој се користи за телефонот и менијата.

Големина на фонт – Поставете големина на фонтот кој се прикажува на телефонот и менијата.

< ДРУГИ ПОСТАВКИ ЗА ЕКРАН >

Осветленост – Прилагодување на осветленоста на екранот. За најдобри перформанси на батеријата,
користете ја најмалата осветленост при која удобно гледате.

Автоматско ротирање на екран – Штиклирајте за да поставите телефонот автоматски да го ротира екранот во зависност од ориентацијата на телефонот (вертикална или хоризонтална).

Време на истекување на екран – Поставување на временскиот период пред екранот автоматски да се исклучи.

< НАПРЕДНИ ПОСТАВКИ >

Ефект на исклучување на екран – Поставување на ефект на исклучување на екран. Изберете помеѓу Избледување, Црна дупка и Ретро ТВ.

Дневно сонување – Допрете го преклопникот за Дневно сонување за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува поставениот заштитник за екран да се прикаже кога телефонот е во режим на мирување додека е поставен на држачот и/или се полни. Изберете од Часовник и Google фотографии.

Општо

< Јазик и внес >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

Јазик – Го поставува јазикот на користење на вашиот уред.

Стандард – Ја одредува стандардната тастатура на екранот која се користи кога се внесува текст.

LG тастатура – Штиклирајте за да ја изберете LG тастатурата за внесување на податоци. Допрете ја иконата Поставки за промена на следните поставки:

Јазик на внес и изглед на тастатура – Поставување на јазикот на тастатурата и знаците.

Висина и распоред на тастатура – Ви овозможува да ги прилагодувате опциите за различни висини и распореди за полесна употреба на тастатурата.

Внесување со патека – Штиклирајте за да внесете збор со исцртување на патека преку буквите.

Прикажи предлози за зборови – Штиклирајте за да се прикажуваат зборови со предвидување на текст.

Автоматска корекција – Изберете помеѓу **Исклучено**, **Благо**, **Умерено**, и **Агресивно**.

Ажурирај ги предлозите за зборови – За ажурирање на предлозите за зборови. Потребно е да ги прифатите правата од Договорот.

Дополнителни поставки – Поставување на дополнителни поставки вклучувајќи Вибрирање при притиснување на копче, Звук при притиснување на копче, Појавување со притиснување. на копче,

Автоматски големи букви, Автоматска интерпукција, Проверувач на правопис, Лични податоци, Повеќејазични предлози, Исчисти историја на предложени зборови и Личен речник.

Помош – Допрете Помош за повеќе информации.

Google говорно внесување – Штиклирајте за да изберете Google говорно внесување за внесување на податоци. Допрете ја иконата Поставки за да ги промените поставките на Google говорното внесување.

Избери јазик за внес – Поставување на јазиците кои се поддржани со Google говорното внесување.

Блокирање навредливи зборови – Обележи за да се сокрие препознатиот навредлив текст.

Офлајн препознавање на говор – Овозможува говорен внес додека сте офлајн.

Пребарување со говор – Поставување на опциите за пребарување со говор.

Јазик – Поставување на јазикот на гласовното пребарување на Google.

Репродукција на говор – Поставува кога да се употребува говор. Изберете помеѓу Секогаш, Само информативно или Само hands-free. За да ја вклучите репродукцијата на говор само кога имате слушалки прикачени на вашиот телефон, изберете Само hands-free.

Блокирај навредливи зборови – Штиклирајте за сокривање на резултатите со навредлив говор.

Офлајн препознавање на говор – Поставување на еден или повеќе дополнителни јазици за препознавање на говор кога немате поврзување на мрежа.

Bluetooth слушалки– Штиклирајте за да снимате звук преку поврзани Bluetooth слушалки.

Репродукција на текст-во-говор – Поставување на претпочитаниот модул за говор и стапка на говор (од многу бавно до многу брзо). Исто така, прикажува кратка демонстрација на говорната синтеза.

Брзина на покажувачот – Поставување на брзината на покажувачот на лента на извлекување.

< Локација >

Вклучете ја услугата за локација, вашиот телефон ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

Режим – Поставете го режимот за локација од **Голема прецизност, Штедење батерија** и **Само сензорите на уредот**.

Google Play услуги – Допрете за да ги проверите информациите околу апликацијата **Google Play.**

ЛОКАЦИСКИ УСЛУГИ

Фотоапарат – Штиклирајте за да означувате фотографии или видео снимки со нивните локации.

Google известување за локација – Изберете дали ќе ги вклучите или исклучите опциите за **Google известување за локација**. За дополнителни информации, допрете ⋮ > **Помош.**

< Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштиклирате оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

< Достапност >

Користете ги поставките за **Достапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: Потребни се дополнителни додатоци за да може да се изврши избор.

< Управување со една рака >

Тастатура за бирање – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата за бирање кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

LG тастатура – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

Заклучен екран – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата на заклучен екран со PIN кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

Помош – Приказ на информациите околу управувањето со една рака.

< Кратенка >

Добијте брз пристап до апликациите со притиснување и задржување на копчињата за јачина на звук кога екранот е исклучен или заклучен. Допрете го преклопникот за кратенка во горниот десен агол на екранот за префрлување помеѓу **Вклучено** или **Исклучено**.

< Безбедност >

Шифрирај телефон – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на телефонот за поголема сигурност. Ќе биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при секое негово вклучување.

Шифрирај меморија на SD картичка – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на SD картичката и да ги чувате како

недостапни за другите уреди.

Поставување заклучување на SIM картичка – Поставете заклучување на микро-USIM картичка или извршете промена на пинот на микро-USIM картичката.

Пишувањето лозинка е видливо – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

Администратори на уред – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

Непознат извор – Зададена поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

Верификувај апликации – Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

Пристап до известување – Штиклирајте за да овозможите на заклучениот екран да ги прочитате вашите известувања.

Тип на меморија – Приказ на типот на меморија.

Доверливи податоци – Приказ на доверливи CA сертификати.

Инсталирај од меморија – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

Избриши доверливи податоци – Отстранување на сите сертификати.

< Режим на гостин >

За да ја заштитите приватноста или да ограничите некои апликации за вашите деца, можете да го користите режимот на гостин.

Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат. Поставете го режимот на гостин однапред и прилагодете ги опциите.

< Потези >

Вклучување/исклучување на екран – Штиклирајте за да овозможите вклучување и исклучување на екранот преку функцијата "Вклучи

екран". Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за вклучување на екранот. Допрете двапати на статусната лента, на празен дел од почетниот екран или на Екранот за заклучување за да го исклучите екранот. За најдобри резултати, немојте да го преместувате телефонот додека ја користите функцијата "Вклучи екран".

Исклучи звук за влезни повици – Штиклирајте за да овозможите со превртување на телефонот да се исклучи звукот за влезни повици.

Одложи или запри аларм – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се одложи или запре алармот.

Паузирај видео – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се паузира видео записот кој се репродуцира во моментот.

Помош – Отворање на водич за помош околу користењето на функциите за Потези на уредот.

Калибрација на сензорот за движење – Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

< QuickCircle футрола >

Активирајте за да можат функциите како музика, време и часовник, да станат достапни во мал прозорец при користење на QuickCircle футрола.

< Датум и време >

Користете ги поставките за **Датум и време** за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

< Меморија >

ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

< Батерија >

ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Информациите за наполнетоста на батеријата се прикажани на графикот за батеријата, заедно со процентот на преостанатата енергија и статусот. Допрете ја иконата за полнење на батеријата за приказ на екранот за употреба на батеријата, со цел да го погледнете нивото на користење на батеријата и деталите за користењето.
Се прикажува кои компоненти и апликации најмногу ја трошат батеријата. Допрете еден од записите за да погледнете подетални информации.

Процент на батеријата на статусната лента – Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.

ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Допрете го преклопникот за Заштеда на енергија за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Допрете Заштеда на енергија за пристап до следните поставки:

Вклучи зачувувач на енергија – Поставување на процентот на наполнетост на батеријата при кој автоматски ќе се вклучи Заштеда на енергија. Изберете помеѓу Веднаш, 10% батерија, 20% батерија, 30% батерија и 50% батерија.

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА БАТЕРИЈАТА

Автоматска синхронизација – Штиклирајте за исклучување на автоматска синхронизација кога е активирана Заштедата на енергија.

Wi-Fi – Штиклирајте за исклучување на Wi-Fi кога не се користи податочен пренос додека е активирана Заштедата на енергија.

Bluetooth – Штиклирајте за исклучување на Bluetooth кога нема поврзување додека е активирана Заштедата на енергија.

Вибрации при допир – Штиклирајте за исклучување на повратната информација при допир кога е активирана Заштедата на енергија.

Осветленост – Штиклирајте за да поставите осветленост на екранот кога е активирана Заштедата на енергија. Допрете ⚙ за промена на поставките.

Време на истекување на екран – Штиклирајте за да поставите време на истекување на екранот кога е активирана Заштедата на енергија. Допрете ја иконата Поставки за промена на поставките.

Помош – Приказ на информации околу елементите за зачувување на батеријата.

< Паметно чистење >

Приказ на просторот кој се користи и слободниот простор во вашиот телефон. Допрете (... икона) во горниот десен агол од екранот за да поставите интервал за известувања и период на мирување.

< Апликации >

Прегледување и управување со апликациите.

< Зададена апликација за пораки >

Поставете ги **Пораки** или **Hangouts** како зададени апликации.

< Архивирање и ресетирање >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

Арх. на мои податоци – Поставување на архивирање на вашите поставки и апликативни податоци на Google сервер.

Архивирање на сметка – Поставување на архивирање на вашата сметка.

Автоматско враќање – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

Услуга за архивирање на LG – Архивирање на сите информации од уредот и нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.

Ресетирање и поставување на фабрички податоци – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

< Печатење >

Cloud Print – Допрете за да пребарувате печатачи. Допрете го преклопникот за Cloud Print

во горниот десен агол на екранот за префрлување помеѓу **ВКЛУЧЕНО** или **ИСКЛУЧЕНО**.

< За телефонот >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирате и репродуцирате медиски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќате мултимедиски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирате податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирате апликации на вашиот уред.
- Ажурирате софтвер на вашиот уред.
- Вршите архивирање и враќање на податоците од уредот.
- Репродуцирајте мултимедиски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирате, креирате и уредувате белешки на вашиот уред

ЗАБЕЛЕШКА: Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

1 Отворете www.lg.com и изберете земја по ваш избор.
2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > **Select the Model** (Изберете го моделот) или одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > Select the Model (Изберете го моделот).

3 Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

Системски потреби за “LG PC Suite” PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани податоци.)
- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на “LG PC Suite” PC софтверската апликација.

Синхронизирање на вашиот уред со компјутер

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)

2 Повлечете ја надолу статусната лента > Допрете **USB е поврзан** > Изберете **метод за USB врска**, а потоа изберете **Медиумски уред (MTP)**.
3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
4 Кликнете **Personal information** (Лични информации) за да извршите избор.
5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред

1 Увезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со помош на PC програма за синхронизација.
2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.
3 Од менито во горниот дел, изберете **Телефон** > **Увези/извези контакти** > **Извези** кон вашиот телефон.
4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се извезе.
5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows Explorer.
6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го извезете и кликнете на Отвори.
7 Кликнете **Извези**.

8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.

9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за PC контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.

10 Кликнете **OK**.

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтверот на телефонот

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата http://www.lg.com/common/index.jsp → и изберете ги вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

ЗАБЕЛЕШКА: LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон: **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Центар за ажурирање > Ажурирање на софтвер > Проверете сега за ажурирање**.

ЗАБЕЛЕШКА: Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот— вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/апликативни податоци и поставки, како и сите превземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку www.lg.com.
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се рзликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиските содржини.

- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

Известување: Софтвер со отворен код

За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата http://opensource.lge.com/ Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. **(Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)**

Адаптер за патувања

Стерео слушалки

Водич за почеток на користење

Податочен кабел

Батерија

ЗАБЕЛЕШКА:

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на микро-USIM картичката	Во телефонот нема микро-USIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте микро-USIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врската со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали микро-USIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, променете ја микро-USIM картичката во најблиската канцеларија на вашиот мрежен оператор. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги внеле не се совпаѓаат.	
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова микро-USIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекратко.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.

Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
BT Bluetooth Уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
BT Bluetooth Слушалки	Ако моите Bluetooth слушалки се поврзани, ќе можам ли да слушам музика преку моите 3,5 mm слушалки со кабел?	Кога се поврзани Bluetooth слушалките, сите системски звуци се репродуцираат преку нив. Како резултат, нема да можете да слушате музика преку слушалките со кабел.
Податоци Контакти Архивирање	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.
Податоци Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да ги погледнете другите фолдери со допирање на **копчето Мени** ⋮ и избирање **Фолдери** за да изберете фолдер.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Google™ услуга Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
Google™ услуга Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот.
Функции на телефон E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака?	Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.
Функции на телефон Тон за ѕвонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употребам MP3 фајл како тон за ѕвонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.
Функции на телефон Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го променам ова?	Времето на прием ќе можете да го видите единствено за пораките примени истиот ден.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.
Функции на телефон Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки?	Може да се синхонизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата).
Функции на телефон Причекајте и Пауза	Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?	Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ќе треба одново да се зачува секој број. Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза: 1. Од почетниот екран, допрете ја иконата за **Телефон**. 2. Внесете го бројот, а потоа допрете го **копчето Мени**. 3. Допрете **Додади 2 сек. пауза** или **Додади чекање**.
Функции на телефон Сигурност	Кои се сигурносните функции на телефонот?	Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Како да креирам облик за отклучување?	1. Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** ⋮. 2. Допрете **Системски поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран**. 3. Допрете **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување. 4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда. Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување. Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Отклучување Облик	Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?	Ако сте го заборавиле вашиот облик: Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја заборавиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање. Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.
Функции на телефон Меморија	Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?	Да, ќе добиете известување.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	Телефонот има повеќејазични можности. За да го промените јазикот: 1. Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** ⋮ и допрете **Системски поставки**. 2. Допрете ја картичката **Општо** > **Јазик и внес** > **Јазик**. 3. Допрете го саканиот јазик.
Функции на телефон VPN	Како да поставам VPN?	Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.
Функции на телефон Време на истекување на екран	Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?	1. Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** ⋮. 2. Допрете **Системски поставки** > картичката **Екран**. 3. Допрете **Време на истекување на екран**. 4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Wi-Fi и мобилна мрежа	Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?	При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга. За да дознаете кое податочно поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.
Функции на телефон Почетен екран	Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?	Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот централен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнувате вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.
Функции на телефон Апликација	Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?	1. Од почетниот екран, допрете го **копчето Мени** ⋮. 2. Допрете **Системски поставки** > картичката **Општо** > **Апликации** > **ПРЕВЗЕМЕНО**. 3. Допрете ја апликацијата, потоа допрете **Деинсталирање**.

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Функции на телефон Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
Функции на телефон Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. По зачувувањето на музички фајл како тон за звонење, ќе можете да го користите за вашиот аларм. 1. Допрете и задржете на песна во листа на библиотека. Во менито што ќе се отвори, допрете **Постави како тон за звонење** > **Тон за звонење на телефон** или **Тон на звонење за контакт**. 2. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како тон на звонење.
Функции на телефон Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе или и тој ќе биде исклучен?	Не, ова не е поддржано.
Функции на телефон Аларм	Ако јачината на звукот на звоното е поставена на Исклучено или Вибрации, дали ќе го чујам мојот аларм?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.

FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
Решенија за враќање Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)	Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот?	Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

Általános tudakozó
<LG ügyfélinformációs központ>
06-40-545454
* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti
<LG centar za podršku korisnicima>
(01) 55-3-55-54
* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания
<Център за информация за клиенти на LG>
0700-1-5454
* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Општа питања
<LG кориснички центар>
011/36-30-500
* Пре позивања проверите број и припремите питање.

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168