LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS

User Guide
Guide de l'utilisateur
LG-C441

BC

MFL68745002 (1.1)

www.lg.com/ca

ENGLISH

LG-C441
User Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Contents

Contents 2

For Your Safety 5

Safety Guidelines 10

Your Phone 30

Phone Components 30

Rear view 32

Getting Started 33

Installing the SIM card and battery. 33

Charging your phone. 35

General Functions 37

Before you begin 37

Making a Call. 37

Answering a Call 38

Adjusting the Volume 38

Entering Text 39

In-Call Menu 41

During a Call 41

Making a Second Call 41

Swapping Between Two Calls 41

Answering an Incoming Call 41

Rejecting an Incoming Call 42

Using the Speakerphone 42

Messages 43

Create Message 43

Inbox 45

Drafts. 46

Outbox 46

Message Settings 47

Message Alert 47

Save To 47

Signature. 47

Text Message 47

Multimedia Message 48

Voicemail. 49

Info. Service 49

Email 50

Recent Calls 51

Contacts 52

Contact List 52

New Contact 52

Groups 52

Speed Dial 52

SIM Management 53

Own Number 53

My Business Card 53

Alarm Clock 54

Browser. 55

Camera 57
Take Photo 57
Record Video 58
Camera Album 59
Calendar 60
My Folder 61
Audio 61
Music 61
Pictures 62
Video 62
Other Files 63
File Manager 63
Tools 64
Voice Command 64
Alarm Clock 66
Games & Apps 66
Notepad 66
Calculator 66
Tasks 66
Stopwatch 67
Tip Calculator 68
Unit Converter 68
Voice Recorder 68
Settings 69
Audio & Ringtones 69
Ringtone 69
Message Tone 69
Alert Tone 69
Keypad Tone 70
Multimedia 70
Call 70
Phone Settings 70
Date & Time 70
Languages 70
Set Hotkeys 71
Flight Mode 71
Security 71
Reset Settings 72
Display 72
Wallpapers 72
Fonts 72
Clocks & Calendar 72
Brightness 72
Backlight Timer 73
Menu Styles 73
Call 73
Call Forwarding 73
Send My Number 73
Auto Redial 73
Answer Mode 73
Senior Mode 74
Minute Minder 74
Call Waiting 74

Contents

Call Reject 74
Send DTMF Tones 74
Accessibility 74
Connection Vibration 74
Call Duration 74

Accessibility 74
Menu Readout 75
Keypad Tone 75
Large Text 75
Invert Colour 75
Mono Sound 75
Senior Mode 75
TTY 75
Hearing Aid 75
Voice Command 75

Connectivity 76
Bluetooth 76

Connection 77
Internet Profiles 77
Access Points 77
Network Selection 77

Memory 77
Used Space 77

Applications 78
Messages 78
Browser 78

Software Update 80

Phone Information 80

Accessories 81

For Your Safety

Important Information

This user guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment.

Before You Start

Safety Instructions

WARNING!

To reduce the possibility of electric shock, do not expose your phone to high humidity areas, such as the bathroom, swimming pool, etc.

Always store your phone away from heat.

Never store your phone in settings that may expose it to temperatures less than 32°F (0°C) or greater than 104°F (40°C), such as outside during extreme weather conditions or in your car on a hot day.

Exposure to excessive cold or heat will result in malfunction, damage and/or catastrophic failure.

Be careful when using your phone near other electronic devices.

RF emissions from your mobile phone may affect nearby in adequately shielded electronic equipment. You should consult with manufacturers of any personal medical devices such as pacemakers and hearing aides to determine if they are susceptible to interference from your mobile phone.

Turn off your phone in a medical facility or at a gas station. Never place your phone in a microwave oven as this will cause the battery to explode.

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.

For Your Safety

- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Your phone contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure that no sharpedged items come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Store the battery in a place out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts such as rubber plugs (earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F (-20°C) or greater than 122°F (50°C).
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not drop, strike, or shake your phone severely. Such actions may harm the internal circuit boards of the phone.
- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating.
- Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.
- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord

to be crimped as it may cause fire or electric shock.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Only use the batteries, antennas, and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies.

The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

For Your Safety

CAUTION

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with skin, a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Body-worn Operation

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1.5 cm (0.59 inches) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC/IC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1.5 cm (0.59 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components may not be used.

Body-worn accessories that cannot maintain 1.5 cm (0.59 inches) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical bodyworn operations may not comply with FCC/IC RF exposure limits and should be avoided.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device complies with part 15 of FCC rules and IC license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that my cause undesired operation.

Cautions for Battery

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperature: 140°F (60°C).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly or bring to your local wireless carrier for recycling.
- Your phone contains an internal battery. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter (Charger) Cautions

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is intended for indoor use only.

Do not expose the adapter or battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your hearing

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Safety Guidelines

TIA Safety Information

Provided herein is the complete TIA Safety Information for Wireless Handheld phones. Inclusion of the text covering Pacemakers, Hearing Aids, and Other Medical Devices is required in the owner's manual for CTIA Certification. Use of the remaining TIA language is encouraged when appropriate.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a low power radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals. In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones.

Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey them. Also, if using your phone while driving, please:

- Give full attention to driving - driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6”) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.

These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket.

- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, turn your phone OFF immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Turn your phone OFF before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a blasting areas or in areas posted: 'Turn off two-way radio'. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

Safety Guidelines

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery does not need to be fully discharged before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or impact the battery as it may cause electric shock, short-circuit, and fire. Store the battery in a place out of reach of children.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Media Net Browsing, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it is dirty.
- When using the power plug, ensure that it is firmly connected. If it is not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may

shortcircuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Do not short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuiting of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Centre to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Centre.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ring tone to vibration so as not to disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it near your ear.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration Centre for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones.

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of radio frequency energy (RF) in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in the standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones

are shown to emit radio frequency energy (RF) at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones

themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term 'wireless phone' refers here to handheld wireless phones with builtin antennas, often called 'cell', 'mobile', or 'PCS' phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable radiofrequency energy (RF) because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called 'cordless phones,' which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of radiofrequency energy (RF) exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer causing chemicals so as to be predisposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are

not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we don't know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures.

However, none of the studies can answer questions about longterm exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but 10 or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer.

This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop - if they do may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that

high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to radiofrequency energy (RF). The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electromagnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues. The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much radiofrequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit radiofrequency energy (RF) exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless telephones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have

effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the radiofrequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the radiofrequency energy (RF) exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, 'Recommended Practice for Determining the Spatial- Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques,' sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to radiofrequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products - and at this point we do not know that there is - it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to radiofrequency energy (RF). Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a

wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to radiofrequency energy (RF), the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure. Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radiofrequency energy (RF) from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure electromagnetic interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones.

This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI. The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a 'compatible' phone and a 'compatible' hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000. The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources: FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) (http://www.nrpb.org.uk/)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold. When operating a car, driving is your first responsibility.

Safety Guidelines

When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a handsfree device. A number of handsfree wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.
3. Position your wireless phone within easy reach. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Do not take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a “to-do” list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Don’t get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign,

red light or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip — dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.

8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations — with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard or medical emergency. Remember, it is a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless nonemergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

For more information, please call to 888-901-SAFE.

Consumer Information on SAR (Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. * Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR values are:

* Head: 0.47 W/kg

* Body (Body-worn/Hotspot): 0.56 W/kg

(Body measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid after searching on FCC ID: ZNFB460.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/

* In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

* Product meets current FCC & IC Radio Frequency Exposure Guidelines.

FCC ID: ZNFB460

IC ID : 2703C-C441

Safety Guidelines

Notice!

(i) The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;

(ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit; and

(iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.

*High-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

NOTE:

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.

Your Phone

Phone Components

1. **Earpiece:** Lets you hear the caller during a call.
2. **Main LCD:** Displays phone status icons, menu items, web items, web information, pictures and more, in full colour.
3. **Left Soft Key/Right Soft Key:** Each of these keys perform the functions indicated by the text on the display immediately above them.
4. **Camera Key:** Lets you activate the Camera and take pictures.
5. **Message Hot Key:** Trigger this key to directly go to **Create Message**.
6. **Navigation Keys**

   Home screen functions:

   Messages

   Contact List

   Email

   Calendar

   - In a menu: Navigates between menus.
7. **Send Key:** Press this key in standby mode to quickly access the most recent missed, dialed, and received calls. Also dials a call when you enter a number.
8. **Clear/Back Key:** Allows you to return to the previous screen. Press and hold to activate the Voice Command function.
9. **TTS Mode Key:** Lets you turn the TTS mode on/off.
10. **OK Key**: Select options and menus.
11. **End/Power Key:** Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to standby mode.
12. **Volume Keys:** Allows you to control the Master Volume while in standby mode as well as the earpiece volume during a call.
13. **Charger/USB Port**: Allows you to connect a charger or other supported accessories.

Your Phone

Rear view

Getting Started

Installing the SIM card and battery

1. Remove the back cover

Place your thumb at the top part of the back cover and slide it downwards to remove it.

2. Remove the battery

Hold the top edge of the phone and use the fingernail cutout near the bottom of the battery to lift the battery from the phone.

Warning

Do not remove the battery when the phone is turned on; this can damage the phone.

3. Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card slot (as shown below). Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.

4. Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it snaps into place.

5. Install the back cover

Align the back cover on the battery compartment and slide it upwards until it locks into place.

Battery Information and Care

Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

Charging your phone

Locate the Charger/USB Port on the left side of your phone. Insert the charger connector to the phone (the 'B' side of the connector has to be facing up when connecting to the phone) and then plug into the wall socket. Your LG-C441 will need to be charged until the Full Battery message appears on the screen.

Important!

You must insert the battery before charging.

Warning

Use of unauthorized accessories could damage your phone and void your warranty.

Getting Started

On-Screen Icons

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

ICON/ INDICATOR	DESCRIPTION
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Low Battery
	New text message
	An alarm is set
	Ring profile in use
	Silent All profile in use
	EDGE network available
	Bluetooth is active
	3G network available
	The browser is active
	Vibrating Mode On

ICON/ INDICATOR	DESCRIPTION
	Speakerphone
	Call in Progress
	Voicemail
	Battery Full
	Battery Charging
	Flight Mode On
	Camera in use
	Camcorder in use
	Camcorder timer
	Music is playing
	Music is paused

General Functions

Before you begin

Remember that you can select the menu icons from Menu screen using the number keys if you set the Menu Style as **List**. If you set the Menu Style as **Icon**, you can only use the Navigation Keys to select the menu icons.

Making a Call

1 Make sure your phone is powered on.

2 Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the Clear/Back Key to erase one digit at a time.

► Press and hold the Clear/Back Key to erase the entire number.

3 Press the Send Key to call the number.

4 To end the call, press the End/Power Key .

Making a Call with the Send Key

1 Press the Send Key to display the most recent missed, dialed and received calls will be displayed.

2 Highlight the desired number by using the Navigation Keys.

3 Press the Send Key .

Making International Calls

1 Press and hold the key and the international access character '+' will appear.

2 Enter the country code, area code, and the phone number.

3 Press the Send Key to call the number.

Ending a Call

To end a call, press the End/Power Key .

General Functions

Making a Call from the Contacts

You can store frequently called names and phone numbers in the SIM card as well as in your Contacts List.

You can dial a number by simply highlighting a name in the Contacts List and pressing the Send Key .

1 Press the down Navigation Key to access the Contact List.

2 Highlight the Contact and press the Send Key .

Answering a Call

When you receive a call, the phone displays a notification on the screen and rings and/or vibrates. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name, if stored in your Contacts) is displayed.

1 Press the Send Key or the Left Soft Key **Accept** to answer an incoming call.

If the **Answer Mode** has been set as **Any Key (Menu > Settings > 4 GHI Call > 4 GHI Answer Mode)**, any key press will answer a call, except for the End/Power Key , the Right Soft Key , or the Volume Keys.

2 End the call by pressing the End/Power Key .

Note

You can answer a call while using other functions or features.

Adjusting the Volume

Use the Volume Keys during a call to adjust the earpiece volume.

While in standby mode, you can adjust the Master Volume using the Volume Keys.

Vibrating Mode (Quick)

Vibrating Mode can be activated by pressing and holding down the # key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Contacts, writing a message, or scheduling events in the calendar all require text to be entered.

Changing the Text Input Mode

Change the text input mode by pressing * when in a text entry field.

You can check the current text input mode in the upper right corner of the screen.

The following text input modes are available on the phone.

T9 Mode

The T9 mode allows you to enter words easily with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter.

The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

Note

You can select a different T9 language from the Option menu (– **Options** > 2 ABC **Text Entry Settings** > 1 **Text entry language**)

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the * key until 123 mode is displayed in the upper right corner.

General Functions

Using the T9 Mode

1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys 2ABC to 9WXYZ press one key per letter.

▶ The word changes as letters are typed: ignore what's on the screen until the word is typed completely.

▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the * key once or more to cycle through the other word options.

▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.

2 Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3 Complete each word with a space by pressing the 0+ key or the right navigation key.

Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

In-Call Menu

During a Call

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the Left Soft Key **Options**.

Making a Second Call

You can select a number you wish to dial from the Contacts to make a second call.

1 Press the Left Soft Key **Options**, then select **Contacts**.

2 Highlight the contact, then press the Send Key to make a second call.

Swapping Between Two Calls

Once the second call has been dialed (or answered), you can switch between the calls by using one of the following three methods:

- ► Press the Send Key .
- ► Press the Left Soft Key **Options** and then select **Swap Calls**.
- ► Press the up or down Navigation Keys.

Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the Send Key . The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it.

If Call Waiting is turned on, you can put the first call on hold and answer the second call by pressing the Send Key .

In-Call Menu

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the End/Power Key .

Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the Right Soft Key **Mute**. The handset can be unmuted by pressing the Right Soft Key **Unmute**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear the caller.

Using the Speakerphone

You can use the integrated Speakerphone during a call by pressing the OK Key OK **Spk. On**. The loudspeaker is automatically deactivated when you end the call.

Warning

Due to increased volume levels, do not place the phone near your ear while the speakerphone is enabled.

Messages

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Voicemail as well as the network's service messages.

Create Message

1 From the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**.

2 Select **Messages**.

3 Press **Create Message**.

OR

You can simply press the Message Hot Key from the standby screen.

> **Note**
>
> If you insert a Picture, Audio, or Video file while writing a multimedia message, the file loading time will take about 5 seconds. You will not be able to activate any key during the file loading time. When the file loading is complete, you will be able to write a multimedia message.

Editing a message

The following options are available when editing a message.

Using Insert

While entering text, press the Right Soft Key **Insert**. The following options are available.

- **Symbol:** You can insert various symbols into your message. Pressing the Left Soft Key and Right Soft Key scrolls through the pages.
- **Picture:** You can select a picture to insert by using the Navigation Keys. You can preview the selected picture by pressing the Right Soft Key **View**.
- **Audio:** You can insert an audio file from your saved audio files.
- **Video:** You can insert a video clip from your saved video clips.
- **Take New Picture:** You can take and insert a picture in your message.

- ▶ **Record New Audio:** You can record a new audio clip by pressing the OK Key OK **Record**. Press the Left Soft Key **Options** before you begin recording to set the options (below). After recording a new audio clip, you can delete it by pressing the Left Soft Key **Discard**.
  - **Quality:** Set the audio's quality to **Fine**, **Normal**, or **Economy**.
- ▶ **Record New Video:** You can record a new video by pressing the OK Key OK **Rec**. When finished recording, press the OK Key OK **Insert**.
- ▶ **Template**
  - **Text:** Allows you to easily insert frequently used sentences in the text message.
  - **Multimedia:** Preset multimedia templates can be created (**Menu** > **Messages** > 5 JKL **Message Settings** > 5 JKL **Multimedia Message** > 1 **Multimedia Templates** > **New**).
  - **Signature:** Allows you to insert your own created signature.
- ▶ **More:** Allows you to insert vCard, vCalendar, vNote, vTask or Contact.

Note

vCard, vCalendar, vNote and vTask are created by the Contacts, Calendar, Notepad, and Tasks functions, respectively. Go to the Tools and Contacts sections in this Manual for more detailed information.

Using Options

While entering text, press the Left Soft Key **Options**.

- **Text Entry Mode:** Sets the text input mode. For more details, refer to Entering Text (page 39).
- **Text Entry Settings**
  - **Text Entry Language:** Allows you to set the text entry language to English or Français.
  - **T9 Word Candidate List:** Displays the word candidates as you type.

- **T9 Next Word Prediction:** Allows the phone to predict the next word when typing in T9 mode.
- **T9 Dictionary:** Allows you to add, delete, reset, and modify words.

Save to Drafts: Saves the message to Drafts.

Cancel Message: Allows you to exit the text input mode without saving your message.

Sending a Message

After completing a message, press the OK Key OK **Send To** to select a recipient.

- Enter the recipient(s). For more options, press the Left Soft Key **Options**. In this menu, you can choose from the following options:
  - **Enter Number:** Allows you to enter the phone number using the keypad.
  - **Enter Email:** Allows you to enter an email address instead of a phone number.
  - **Insert Symbol:** Allows you to enter symbols.
  - **Caller Groups:** Displays Contacts Groups.
  - **Recent Messages:** Choose a Contact from Recent Messages.
  - **Recent Calls:** Choose a Contact from Recent Calls.
  - **Delivery Options:** Allows you to set the options for Add Cc and Add Bcc.
  - **Save to Drafts:** Saves the selected message to Drafts.
  - **Text Entry Mode**
  - **Text Entry Settings**
  - **Cancel Message:** Allows you to cancel the message.

Inbox

You will be alerted when you receive a message. New messages are stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. If you are notified that you have received a multimedia message, you can download the whole multimedia message by selecting it in the Inbox menu. To reach the Inbox, from the standby screen,

press the Left Soft Key **Menu** > **Messages** > 2 ABC **Inbox**.

When you press the Right Soft Key **Reply**, you can reply to the sender of the message.

While viewing the Inbox, press the Left Soft Key **Options** for the following options:

- **Add to Contact:** You can save the sender's phone number in the Contact List.
- **Delete:** You can delete the selected message.
- **Forward:** You can forward the selected message to another person.
- **Extract Data :** If a phone number or email address is in the message's text, the phone will identify it and allow you to save it.
- **Delete All :** You can delete all messages.
- **Message Details :** You can view the following information about received messages: Type, Subject, From, and Time.

Drafts

Allows you to view and edit the messages saved as drafts. To access drafts, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Messages**, and 3 DEF **Drafts**. When you press the Right Soft Key **Delete**, it allows you to delete the message.

While viewing the Drafts, press the Left Soft Key **Options** for the following options:

- **Select Multiple:** Allows you to select multiple messages to delete.
- **Message Details:** Allows you to view the details of the message.

Outbox

Outbox is the storage place for recently sent messages. When you press the Send Key , you can call the recipient of the selected message.

If the message is not sent from the Outbox, you will receive a sound alert along with a Message Sending Failure notice on the screen. Another attempt will be made to send the failed message and after two

unsuccessful attempts, the message will no longer be sent automatically.

To access the Outbox, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Messages**, and 4 GHI **Outbox**.

The following options are available for the Outbox folder by pressing the Left Soft Key **Options**:

- **View Status:** Display the status of message.
- **Delete:** Deletes the selected message.
- **Edit:** Allows you to edit the selected message.
- **Select Multiple:** Allows you to select multiple messages to delete.
- **Sort By:** Allows you to sort the messages by date and recipient.
- **Message Detail:** Allows you to view the details of the message.

Press the Right Soft Key **Forward** to send the selected message to another.

Message Settings

To access and configure your Message Settings, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Messages**, and 5 JKL **Message Settings**.

Message Alert

Allows you to set the Sounds, Volume, Alert Type, and Alert Interval.

Save To

Allows you to choose whether to save to the Phone or SIM Card

Signature

Allows you to create, edit, and delete your signature, which can be configured to be sent out with your outgoing messages.

Text Message

Allows you to set preferences for text messages.

The following options are available:

- **Text Templates:** Predefined messages that can quickly be sent. Press the Left Soft Key **Options** to access the following available options:
  - **Send:** Allows you to send the selected template via Message.
  - **Delete:** Allows you to delete the selected template message.
  - **Edit:** Allows you to edit the selected template message.
  - **Delete All:** Deletes all messages in the folder.
  - **Cancel:** Cancel the template you were creating.
- **Msg Center No.:** Allows you to view and edit the phone number for the Message Center. Do not edit unless instructed to do so by your service provider.
- **Insert Signature:** Allows you to turn the Signature feature on or off.

Multimedia Message

Allows you to set your preferences for multimedia messages.

The following options are available:

- **Multimedia Templates:** Allows you to add, edit, and delete multimedia templates. Press the Right Soft Key **New** to create a new multimedia template. Press the Left Soft Key **Options** while creating a message to access the following available options:
  - **Text Entry Mode:** Sets the text input mode. For more details, refer to Entering Text (page 39).
  - **Text Entry Settings**
  - **Text Entry Language:** Allows you to set the text entry language to English or français.
  - **T9 Word Candidate List:** Displays the word candidates as you type.
  - **T9 Next Word Prediction:** Allows the phone to predict the next word when typing in T9 mode.

- **T9 Dictionary:** Allows you to add, delete, reset, and modify words.
- **Cancel:** Allows you to exit the text input mode without saving your message.

► **Download Options:** Provides you with 3 options when downloading MMS attachment.

- **Download Without Ask :** Allows you to download MMS attachment without ask.
- **Ask Always:** Always ask before downloading MMS attachment.
- **Discard:** Does not download MMS attachment.

► **Message Center:** Adds new message center and sets **Activate.**

Voicemail

This menu allows you to set the Voicemail Center Number if this feature is supported. Please check with your provider for details on their service in order to configure the handset correctly.

Info. Service

Info service messages are text messages sent by the network to phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the service provider. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing the info service message.

► **Receive:** Enables or disables the reception of broadcast messages.

► **Topic:** To create new topics, press the right soft key and then input New Topic's Name and Chanel. You can Edit, Delete by pressing the left soft key **Options**.

► **Languages:** This option allows you to select the language preferred. The cell broadcast message will be displayed in the language selected.

Email

Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

1 Press the Left Soft Key **Menu**, select Email and choose the account you want to use.

2 Press the Left Soft Key Menu Options and choose 2 Write Email to write an email.

3 Enter the recipient's address in the **To** field. Then use the down Navigation Key to access the Subject and Messages fields.

4 Enter your message using the keypad and press the OK Key **Send** to send the email.

Retrieving your email

1 Press the **Left Soft Key** **Menu**, and select Email.

2 Select the account you want to use.

3 Press the OK Key **refresh** to connect to your email account and retrieve your new messages.

Message folders

Open Email, press the Left Soft Key Options, and select 1 **Mailbox**. The list of folders will be displayed.

- **Write Email:** Create your new message.
- **Inbox:** All the e-mails you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more.
- **Drafts:** If you don't have time to finish writing a e-mail, you can save what you have written so far in here.
- **Outbox:** This is a temporary storage folder while e-mail are being sent or stores the messages that are failed to sent.
- **Sent:** Copies of all the e-mail you send are kept into your Sent folder.
- **Trash:** All the e-mail you remove are placed into your Trash.

Changing your email settings

1 Press the **Left Soft Key** Menu, choose **Email** > **Left Soft Key** **Options** > 1 **Mailbox** > **Options** > 2 **Settings**.

2 Set any of the following options.

- **Accounts:** You can edit e-mail account settings.
- **Notification:** Choose whether or not to be alerted to new emails.
- **Default Account:** Choose which account to compose e-mail by default.
- **Signature:** Create an email signature and switch this feature on.

Recent Calls

This menu allows you to see the list of recently received calls. To access Recent Calls, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu** and **Recent Calls**.

You can access the following menus: All Calls, Missed Calls, Dialed Calls, and Received Call.

Contacts

Contact List

This menu allows you to save and manage contact address information. The Contact List allows you to add a new address or search saved contact addresses by name.

To access Contact List, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Contacts** and 1 **Contact List**.

New Contact

This menu allows you to add a new contact to the Contact List. You can enter contact address information including name, phone numbers, email addresses, group information items, memo, ringtone, and a contact Picture ID.

To access New Contact, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Contacts** and 2 ABC **New Contact**.

Groups

This menu allows you to manage group information. You can also configure a ringtone for a group so that the group ringtone sounds when a call from a specific contact address within that group is received and there is no ringtone configured for the specific contact address.

To access Groups, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Contacts** and 3 DEF **Groups**.

Speed Dial

This menu allows you to assign a frequently-called contact to the Speed Dial List. You can select a number from 2 to 9 as a speed dial.

To access Speed Dial List, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Contacts** and 4 GHI **Speed Dial**.

SIM Management

This menu allows you to copy information from your SIM card to your handset and vice versa. If a name is duplicated during the copying operation, the information is also duplicated. You can also delete information from the SIM card.

To access SIM Management, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Contacts** and 5 JKL **SIM Management**.

Own Number

This displays your phone numbers stored in the SIM card.

To access Own Number, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Contacts** and 6 MNO **Own Number**.

My Business Card

This displays your business card stored in the handset. You can also delete or edit it.

To access My Business Card, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Contacts** and 7 PQRS **My Business Card**.

Alarm Clock

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can also set the time, repetition interval, and alarm tone. If there is no alarm setting, press the Left Soft Key **New** to add a new alarm.

To access Alarm Clock, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, and **Alarm Clock**.

Edit Alarm

- **Time:** Input your desired alarm time by specifying the hour and minutes.
  You can also choose a predefined amount of time (15 Minutes Later, 30 Minutes Later, 45 Minutes Later, 1 Hour Later, Off).
- **Repeat:** Select the desired repeat mode (Once, Daily, Mon ~ Fri, Sat ~ Sun, Select Weekday).
- **Alarm Tone:** Press the OK Key **List** to access the list of available Alarm Tones.
- **Volume:** Set the volume of the alarm by pressing the up and down Volume Keys.
- **Type:** Select the Ring Alert Type between Ring, Vibrate, Ring & Vibrate and Vibrate after Ring.
- **Memo:** Enter an alarm name.
- **Snooze Interval:** Select the snooze interval between 5 Minutes, 15 Minutes, 30 Minutes, 45 Minutes, 1 Hour and Off.

Press the Left Soft Key **Save** to save your new Alarm.

Browser

Browser is one of the services provided by your network operator and it gives you access to all the cool things you can do with your wireless phone.

Note

Check the availability of services, pricing, and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Please contact your service provider to open an Internet account.

Launch the Browser

To launch the browser from the standby screen, press the Right Soft Key **Browser** or press the Left Soft Key **Menu** and select the **Browser** using the Navigation Keys.

To exit the browser at any time, press the End/Power Key .

Using the Browser

Once you are connected to the Internet, the following menu options are available when you press the Left Soft Key **Options**:

- **Zoom**: Allows you to zoom in/out for better look.

Note

You can also adjust the Browser text and image size by pressing the up and down Volume Keys to zoom in and out.

- **Home**: Directs you to the homepage.
- **Windows**: You can have several browser windows to navigate different web pages at the same time.
- **Enter URL**: Allows you to enter URL you desire to visit.
- **Send Link**: Allows you to send link
- **Bookmarks**: You can add or save the current page to Bookmarks or view the list saved under Bookmarks.
- **Navigation Mode:** Allows you to select Back, Forward, and Refresh.

Browser

- ► **Search Text:** Allows you to search the text.
- ► **Recent Pages**: Allows you to view your history of recently viewed web sites.
- ► **Settings**: Allows you to set options for web pages and appearance.

Menus for the Browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the Browser menu.

Using the Navigation Keys

When surfing the Internet, the Navigation Keys function similarly from when the phone is on standby mode.

Camera

To access Camera from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu** and select **Camera**.

Take Photo

Using the camera you can take pictures of people or events while on the move. Additionally, you can send photos to other people in a picture message.

The following options will appear (as icons) at the bottom of the screen.

- **Album:** Allows you to see saved image and video files.
- **Video:** Allows you to switch to Camcorder mode.
- **Capture:** Allows you to capture the image.
- **Zoom:** Allows you to set the zoom level.
- **Brightness:** Allows you to set the Brightness.

Press the Left Soft Key **Settings** for the following options:

Preview Tab

- **Image Size:** The resolution of the image can be captured in 1280*960, 640*480, 320*240.
- **Colour Effects:** Allows you to choose from Off, Mono, Sepia, or Negative.
- **White Balance:** Set the White Balance as Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, or Indoors.
- **Night Mode:** Set Night Mode to On or Off.
- **Timer:** Timer can be set to Off, 3 Seconds, 5 Seconds or 10 Seconds.
- **Shot Mode**
  - **Normal:** This set as normal camera mode.
  - **Continuous Shot:** This is great for taking photos of moving objects or at sporting events. The continuous shot is only available in QVGA(320x240) mode and can be set to 3, 6, or 9 shots per event.

- **Image Quality:** The quality of the captured image can be set to Super Fine, Fine, or Normal.

Others Tab

- **Shutter Tones:** You can choose from Tone 1, Tone 2, Tone 3, or Off.
- **Reset Settings:** Allows you to set the Camera to the default settings.

Using Zoom

In Camera mode, you can zoom in and out by using the up and down Volume Keys. The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

Resolution	Zoom scale
640*480	Level 1 ~ Level 10
320*240	Level 1 ~ Level 10

Record Video

Allows you to record a video clip with your phone. Before starting to record, press the Left Soft Key **Settings** to configure your settings.

The following options will appear (as icons) at the bottom of the screen.

- **Album:** Allows you to see saved image and video files.
- **Photo:** Allows you to switch to the Camera function to take a picture.
- **Rec:** Allows you to begin recording a video.
- **Zoom:** Allows you to set the zoom level.
- **Brightness:** Allows you to set the brightness.

Press the Left Soft Key **Settings** for the following options:

Preview Tab

- **Colour Effects:** Allows you to choose from Off, Mono, Sepia, or Negative.
- **White Balance:** Set the White Balance as Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, or Indoors.
- **Video Quality:** Allows you to set video quality to Super Fine, Fine, or Normal.
- **Duration:** Set the recording duration to General Mode or MMS Video Mode.

Others Tab

- **Recording Tones:** Allows you set Recording Tones to On or Off.
- **Reset Settings:** Allows you to set the Camcorder to the default settings.

Note

In Video mode, you can adjust the zoom scale by using the up and down Volume Keys. The zoom scale ranges from Level 1 to Level 9.

Camera Album

Allows you to view the pictures and videos that are captured with the camera. When a file is highlighted, the following options are available when you press the Left Soft Key **Menu** and select **Camera Album**.

For image file:

Use As/Send Via/Print Via Bluetooth/ Delete/Rename/Select Multiple/File Information.

For video file:

Send Via/Delete/Rename/Select Multiple/File Information

Calendar

When you enter this menu, a calendar will be displayed. The red square cursor is used to locate a particular day. The bottom bar on the calendar indicates saved schedules (if any) for that day. This function helps you keep track of your schedule. The phone can sound an alarm tone if it has been set for a specific scheduled item.

The chart below shows the keys that can be used to navigate the Calendar:

Key	Description
/	Weekly
/	Daily
1 / 3 DEF	Annually
7 PQRS / 9 WXYZ	Monthly

To access Calendar, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Calendar**.

The following options are available when a Calendar event is selected from the Calendar menu.

- **Search:** Allows you to search the saved schedule(s).
- **Set Holiday:** Allows you to set specific dates to display as Holidays on your calendar.
- **View All:** Allows you to view all saved schedules.
- **Week View:** Allows you to view the calendar by week.
- **Go to Date:** Allows you to jump to a specific date.
- **Selective Delete:** Allows you to delete Old Schedules or All Schedules selectively.
- **Settings:** Allows you to set various calendar settings.

My Folder

Audio

To access Audio, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **My Folder**, and 1 **Audio**.

- **Get New Ringtones:** Allows you to buy the ringtones in the web page.(Only ROGER SIM, FIDO SIM)
- **Get New Ringbacks:** Allows you to buy the ringbacks in the web page.(Only ROGER SIM, FIDO SIM)
- **Record Voice:** Allows you to record voice notes.
- Saved audio files are displayed in the list.

Music

To access Music, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **My Folder**, and 2 ABC **Music**.

The following options are available:

- **All Songs:** Allows you to view all the songs in your music library.
- **Playlists:** Allows you to create your own playlists.
- **Artists:** Shows the list of artists of all the songs in your music library, and shows all the songs by a chosen artist.
- **Albums:** Shows the list of albums of all the songs in your music library, and shows all the songs on a chosen album.
- **Genres:** Shows the list of genres of all the songs in your music library, and shows all songs of a specific genre.
- **Shuffle Songs:** Allows you to play all the songs in your music library in random order.

Tip!

The music player plays formats such as MP3, AAC, AAC+, and WMA.

Note

Music files may be protected by copyright and intellectual property laws. Please ensure that you adhere to the applicable Terms of Use of materials laws prior to downloading or copying files.

My Folder

Playing Music

To listen to music that you have in your phone, follow these quick easy steps:

1 Press the Left Soft Key **Menu** to open the Main Menu.

2 Select **Music** and then choose from **Now Playing, All Songs, Playlists, Artists, Albums** and **Genres** or **Shuffle Songs** to shuffle your collection.

- Press the OK Key **Play/Pause** to play and pause a selected song. While playing, press the up or down Navigation Keys to change the volume and the left or right Navigation Keys to go to the previous or next song.
- While playing music, press the Left Soft Key **Options** to access other functions while music is playing.

Adding Music To Your Handset

Music files can be added to your handset by using the following methods:

- Download music and ringtones over the network directly to your device.
- User can also use Bluetiooth connection for transfer the music files from other devices.

Note

Some sites are data intensive (i.e. previews via streaming) so the user should be enrolled in an unlimited data plan before using these services to avoid per-use data charges.

Additional charges may apply when downloading music, ringtones, etc.

Pictures

To access Picture, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **My Folder**, and 3 DEF **Pictures**.

► **Take Picture:** Allows you to take a picture.

► The picture files saved on your phone are displayed.

Video

To access Video, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **My Folder**, and 4 GHI **Video**.

- **Record Video:** Allows you to record a video.
- The video files saved on your phone are displayed.

> **Note**
> Please note that DRM can restrict some functions, such as sending and editing.

Other Files

When you receive files of an undefined format (such as .vcs, .vcf, etc.) via message, Email, or Bluetooth the files are saved in this folder.

To access Other Files, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **My Folder**, and 5 JKL **Other Files**.

The following options are available by pressing the Left Soft Key **Options**:

- **Send Via:** Send the selected file via Message, Email, or Bluetooth.
- **Delete:** Allows you to delete the selected file.
- **Move:** Allows you to move the selected file to another folder.
- **Copy:** Allows you to copy the selected file to another folder.
- **Rename:** Allows you to edit the name of the selected file.
- **Select Multiple:** Allows you to select multiple files at once to perform various functions.
- **Sort By:** Allows you to sort the files by Name, Date, and Type.
- **File Information:** Allows you to view information about the selected file or used memory space on your phone.

File Manager

This function allows you to view the content in your internal phone memory.

To access File Manager, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **My Folder**, and 6 MNO **File Manager**.

Tools

Voice Command

Voice Command is the function whereby your phone's voice recognition engine identifies the voice of the user and carries out the requested commands. When the user operates the Voice Command function, there are five possible commands, Call <Name or Number>, Listen Voicemail, Missed Calls, Messages, and Time & Date. To activate the Voice Command function, hold down the Clear/Back Key while the phone is in standby mode or press the Left Soft Key **Menu, Tools**, and **Voice Command**.

1 **Call <Name or Number>:** This function is activated only when the user says the command "Call" followed by the name stored in the address book or say the phone number. Please note that interfering noise might cause a problem displaying candidates. Additionally, the user has the option to select a number type at the end, such as "mobile", "home", or "work".

2 **Listen Voicemail:** This command is activated when the user says "Listen Voicemail". The user will then be automatically connected to voicemail.

3 **Missed Calls:** This command is activated when the user says the words "Missed Calls". The mobile phone presents the missed call list.

• **Follow-up Commands Available**

- **Yes:** Make the phone call.
- **No:** Moves to the next result.
- **Cancel:** Go back to the main Voice Command menu.
- **Exit:** Terminate Voice Command.
- **Next:** Moves to the next result.

4 **Messages:** This command is activated when the user says "Messages". The user will then be automatically connected to message list.

5 **Time & Date:** This command is activated when the user says "Time & Date". The phone displays the current local time and date.

Voice Command Options

When the Voice Command option is activated, you can press the Left Soft Key **Options** for the following options:

- **Mode**
  - **Speed:** Voice Command is abbreviated.
  - **Normal:** Voice Command is played normally with prompts.
- **Best Match**
  - **1 Match:** The most likely match will be displayed when finding a number from the address book.
  - **4 Matches:** The four most likely matched names will be displayed when finding a name from the address book.
- **Sensitivity**
  - **High:** Operation and performance of the voice recognition engine is rarely affected by the user's voice command and surrounding sound.
  - **Medium:** Operation of the voice recognition engine is normally affected by user's voice command and surrounding sound.
  - **Low:** Operation of the voice recognition engine is strongly affected by user's voice command and surrounding sound.
- **Spk. On Mode**
  - **Automatic On:** When this option is selected, the speakerphone is turned on and the sound is loud enough so you can hear the output when the phone is away from the ear, at a distance
  - **Off:** When this option is selected, the speakerphone is turned off and the sound is quieter and cannot be heard when the phone is away from the ear, at a distance
- **Call Alert**
  - **Ring Only:** The phone rings repeatly during an incoming call.
  - **Ring After Name:** The phone announces the name or number of the incoming call, then rings repeatedly.
  - **Name Repeat:** The phone announces an incoming call by repeating the name or number of the caller.

Alarm Clock

The alarm function allows you to set up multiple separate alarms. You can also set the time, repetition interval, and alarm tone.

If there is no alarm setting, press the Left Soft Key New to add a new alarm.

To access Alarm Clock, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 2 ABC **Alarm Clock**.

Games & Apps

This menu allows you to download or access the various games.

To access the Games, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 3 DEF **Games & Apps**.

Notepad

You can create up to a maximum of 30 memos.

To access Notepad, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 4 GHI **Notepad**.

1 Press the Left Soft Key **New** to create a new memo.

2 Input the memo and press the OK Key OK **Save** to save.

Calculator

The Calculator function allows you to calculate simple mathematical equations.

To access Calculator, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 5 JKL **Calculator**.

Tasks

This feature allows you to save and manage a task.

To access Tasks, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 6 MNO **Tasks**.

1 To add a new task item, press the Left Soft Key **New**.

2 Input the Due Date, Note, Priority, and Status information for the new Task.

3 Press the Left Soft Key **Save** to save the Task item.

The following options are available in the Task list by pressing the Left Soft Key **Options**:

- **Mark 'Complete' or 'In progress':** Allows you to change the status of the selected task.
- **Edit:** Allows you to edit a saved task.
- **Delete:** Deletes the selected task.
- **Selective Delete:** Allows you to delete All Completed/All Past Tasks selectively.
- **Send Task Via:** Enables the selected task to be sent via Text Message, Multimedia Message, Email or Bluetooth.
- **Select Multiple:** Allows you to select multiple Tasks.
- **View Calendar:** Allows you to view the Calendar.

Stopwatch

This menu allows you to record the elapsed time of an event. The duration of an individual lap time (up to 20 laps) and the total time can also be displayed.

To access Stopwatch, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 7PQRS **Stopwatch**.

1 To start timing, press the OK Key OK **Start**. The running time is displayed as HH.MM.SS.hh (hours, minutes, seconds, hundredths of a second).

2 During the timing, you can record an individual lap time by pressing the Right Soft Key **Lap**. Up to 20 lap times can be recorded.

3 You can stop or restart timing by pressing the OK Key OK again.

4 To reset the stop watch, press the OK Key OK **Stop** to stop the time, then press the Left Soft Key **Reset**. If you've recorded laps, press the Right Soft Key **Reset**.

Tip Calculator

This feature allows you to quickly and easily calculate the tip amount based on the total bill as well as the split of the total bill based on the number of people.

To access Tip Calculator, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 8 **Tip Calculator**.

Unit Converter

This function allows you to convert units of measurement.

There are 6 types of units that can be converted: Area, Length, Weight, Temperature, Volume, and Velocity.

To access Unit Converter, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 9 **Unit Converter**.

Voice Recorder

Allows you to record an audio clip to your phone. The recorded audio file is saved automatically in the Audio menu.

To access Record Voice, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Tools**, and 0 **Voice Recorder**.

The following options are available when you press the Left Soft Key **Options**:

- **Record Mode:** Sets the recording mode to either MMS Mode or General Mode.
- **Quality:** Allows you to set the quality of an audio clip. You can set it to Fine, Normal, or Economy.

When you press the Right Soft Key **Gallery**, it will take you to the Audio gallery.

Settings

Audio & Ringtones

This menu allows you to configure the audio and ringtone settings for your phone.
To access Audio & Ringtones, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and 1 **Audio & Ringtones**.

Ringtone

- **Sounds:** Allows you to set a sound as the ringtone for your phone.
- **Volume:** Allows you to control your Ringtone volume.
- **Alert Type:** Supports 3 ring alert types: Ring, Ring and Vibration, and Ring after Vibration.

Note

Full length music tracks cannot be set as either ringtones or message tones.

Message Tone

- **Sounds:** Allows you to set a sound as your message tone.
- **Volume:** Allows you to control your Message Tone volume.
- **Alert Type:** Supports 4 message alert types: Silent, Vibrate, Ring Only, Ring & Vibrate.
- **Alert Interval:** Allows you to set the Message Alert Interval.

Alert Tone

- **Sounds:** Allows you to select a set of alert tones. Supports 2 alert tone types: Alert Tone 1 and Alert Tone 2.
- **Volume:** This menu allows you to control your Alert Tone volume.
- **Alert Type:** You can select to turn Alert Tones to Ring or Silent.

Keypad Tone

This menu option allows you to select a tone that the phone sounds when a key is pressed on the dialpad. You can select an option from Beep and Voice and set the volume.

Multimedia

This menu allows you to control your Multimedia volume.

Call

This menu allows you to control your Call volume.

Phone Settings

This menu allows you to configure the Phone Settings. To access Phone Settings, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and 2 ABC **Phone Settings**.

Date & Time

- **Set Date:** Allows you to set date for the standby screen on your phone.
- **Date Format:** Choose date format from one of the below options.

  1) ddd,MMM/DD

  2) MM/DD/YYYY

  3) DD/MM/YYYY

  4) YYYY/MM/DD
- **Set Time:** Allows you to set time for the standby screen on your phone.
- **Tme Format:** Choose time format between **12 Hours** and **24 Hours**.
- **Auto Update:** If you set the Auto Update to **On**, time will be updated by network circumstances. If you set the Auto Update to **Off**, time will not be updated automatically.

Languages

Allows you to change the language for the display text on your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Set Hotkeys

Allows you to change the preferences on the Hotkeys that are currently assigned for your Navigation Keys (when in standby mode).

Flight Mode

This allows you to only use the phone's features that do not require the use of the wireless network, excluding emergency calls, when you are in an airplane or in places where the wireless network is prohibited. If you set the flight mode on, the flight mode icon will be displayed on the screen instead of the network signal icon.

- **On:** You cannot make (or receive) calls, excluding emergency calls, or use other features that require network coverage.
- **Off:** You can deactivate the flight mode to access the network.

Security

Various codes and passwords are used to protect the features and settings of your phone.

- **Phone Lock:** You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.
  If you set the Phone Lock to **When Power On**, the phone will request a security code whenever you switch the phone on. If you set the Phone Lock to **When SIM Changed**, the phone will request a security code whenever you change your SIM Card. If you set the Phone Lock to **Lock Phone Now**, your phone will lock immediately.
- **PIN Request:** Allows you to set PIN Request between **On** or **Off**. If you set to **On**, PIN lock activates and PIN code are required to enter when power on.
- **Fixed Dial Number:** Allows you to set **FDN On/Off**. Also, you can set **FDN List**. When you set to **On**, you can only make a phone call to the number on the FDN list you set.

► **Change Codes:** The Change Codes feature allows you to change your current password of **Security Code/PIN Code/ PIN2 Code** you set to a new one. You must enter the current password before you can specify a new one.

Reset Settings

This function allows you to restore factory settings. To do this, you need the security code.

► **Master Reset:** Restores the phone settings (e.g.: Audio, Display, Language, Bluetooth Settings) to default values.

► **Master Clear:** Deletes downloaded/user created contents (e.g.: images, videos) from the phone.

• **Phone**

- Deletes all downloaded/user created images and audios from the phone memory.
- Deletes personal information stored in the phone memory (e.g.: Contacts, Messages, Tasks, Alarm, Calendar Schedules).
- Restores the settings stored in the phone memory to the default values.

Display

This menu allows you to configure your Display settings.
To access Display, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and 3 DEF **Display**.

Wallpapers

This menu allows you to set a picture or colour as your background.

Fonts

You can configure the font size and colour of the font that your phone uses.

Clocks & Calendar

This feature allows you to select a Clock or Calendar to display on the standby screen.

Brightness

You can set the brightness of the display screen.

Backlight Timer

Use this to set the duration of the display backlight.

Menu Styles

You can set the main menu style to Icon or List view.

Call

This menu allows you to configure your Call settings.
To access Call, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and 4 GHI **Call**.

Call Forwarding

This menu allows you to select when to forward calls to another number.

Send My Number

This network service allows you to set your phone number to be displayed or hidden from the person you are calling. You can select **Set by Network** if you prefer to have different settings for different service providers.

Auto Redial

Allows you to dial again automatically when no one answers your call.

Answer Mode

This allows you to determine how to answer the phone.

- **Any Key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the End/Power Key , Volume Keys, or the Right Soft Key **Silent**.
- **Send Key Only:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the Send Key or Left Soft Key **Accept**.
- **Flip Open:** Allows you to Flip open the phone to answer an incoming call.

Senior Mode

Allows you to turn on/off the senior mode. This enhances high frequencies to reduce the effects of hearing loss.

Minute Minder

If you set to On, alarm rings whenever you pass 1 minute of talk time.

Call Waiting

This menu allows you to activate and deactivate call waiting on your device. You can also view the current Call Waiting status.

Call Reject

Cut off the number that you set on Call Reject List.

Send DTMF Tones

If you set to On, keypad tone can be delivered to your contact while talking over the phone. If you set to Off, keypad tone can not be delivered to your contact.

Accessibility

TTY

Allows you to enable TTY Mode in order to contact other TTY devices. Select from **TTY Full, TTY Talk, TTY Hear, TTY Off**.

Hearing Aid

Allows you to enable or disable the Hearing Aid function.

Connection Vibration

Vibrates your phone when the other party answers the call.

Call Duration

Allows you to view information about Call Duration.

Accessibility

To access Accessibility, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and **Accessibility**

Menu Readout

This option allows the phone to read out menus that are accessed.

Keypad Tone

- ► **Sounds**: Allows you to select a tone that the phone sounds when a key is pressed on the dialpad. You can select an option from Beep and Voice.
- ► **Volume:** Allows you to control your Keypad Tone volume.

Large Text

Allows you to set a large size for text. Select from On or Off.

Invert Colour

Allows you to set the color contrast for better screen viewing. Select from On or Off.

Mono Sound

Allows you to enable or disable the Mono Sound function.

Senior Mode

Allows you to turn the senior mode on or off. Senior mode enhances high frequencies to reduce the effects of hearing loss.

TTY

Allows you to enable TTY Mode in order to contact other TTY devices. Select from TTY Full, TTY Talk, TTY Hear, or TTY Off.

Hearing Aid

Allows you to enable or disable the Hearing Aid function.

Voice Command

Allows you to set the Voice Command options. Refer to page 64.

Connectivity

Bluetooth

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology, which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree device, PC, laptop, or other phones. The devices registered in your phone can only be connected one at a time (To make a connection to the same type of device or change Bluetooth preferences, disconnect the existing device first).

You can also exchange, for example, business cards, calendar items, and pictures.

Turn On/Off

Allows you to turn your Bluetooth functionality on or off.

Search New Device

This function allows you to search for and add new devices.

To pair with another device

1 From the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, **Connectivity, Bluetooth**, and 2 ABC **Search New Device**.

2 If you want to stop searching, press the Right Soft Key **Cancel**.

3 All of the devices found are displayed.

4 Select the desired device by pressing the OK Key OK **Add** and entering the password.

My Devices

This function allows you to view the list of all devices that are paired with your phone.

My Bluetooth Info

This menu allows you to configure the profile for Bluetooth.

- **My Device Visibility**
  Allows you to set your device to be visible to other Bluetooth devices.
- **Device Name:** Allows you to change the handset's name which can be seen by other Bluetooth devices.

- **Supported Services:** Shows you all services that the handset supports.
- **My Bluetooth Address:** Displays your device's Bluetooth address.

Connection

Internet Profiles

Allows you to add or delete profiles for network usage.

Access Points

Allows you to add or delete APN for network usage.

Network Selection

Allows you to choose either **Automatic** or **Manual**.

Memory

This menu allows you to configure your Memory settings.
To access Memory, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and 8 **Memory**.

Used Space

This function shows the memory status of the handset.

- **Phone Common**
  This function shows the Memory Status of the phone and the memory being used by Audio, Pictures, Video, Multimedia Msg, Email, Java, and Others types of files.
- **Phone Reserved**
  This function shows the status of the reserved memory used by Text Message, Contacts, Calendar, Tasks, and the Notepad.
- **SIM Card**
  This function shows the status of the SIM Card memory.

Applications

This menu allows you to configure application settings
To access Applications, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and 9WXYZ **Applications**.

Messages

For more details, refer to Message Settings on page 47.

Browser

This menu allows you to configure the Browser settings.

Accounts

You can switch between accounts.

Appearance

You can choose the settings of the browser appearance (Text Size, Character Encoding, Show Image, Java Script).

Cache

The web pages you have accessed are stored in the phone memory. This menu allows you to manage that function.

- **Clear Cache:** Remove all cached data in the memory.
- **Cache:** Allows you to turn the memory cache on or off.

Note

Cache is a type of buffer memory, which is used to store data temporarily, especially when it is online.

Cookies

The information of services you have accessed are stored in what is called a cookie.
From this menu, you can choose to allow cookies or to delete cookies that are already on your phone.

Clear Login Info.

You can delete the history of ID or Password information that you have saved previously.

Screen Settings

You can change the settings of the browser screen (Rendering Mode).

Security

A list of the available certificates is shown.

- ► **Certificates:** You can see the list of certificates and view them in detail.
- ► **Clear Session:** Removes the secure session.

Navigation Mode

You can change the methods of browser navigation.

- ► **4 Way Navigation:** The cursor of the browser moves scroll amounts or follows hyperlinks.
- ► **Mouse Pointer:** You can move the cursor like a mouse pointer.

Secure Popup

You can activate or deactivate the pop-up which indicates a secure page.

Shortcuts

If set to On, you can use the Browser more quickly and conveniently with the keypad in the phone. If Shortcuts is on, the following shortcuts are available:

1. Enter URL	2. This Page
3. View Bookmarks	4. Info.
5. Full Screen	6. Saved Pages
7. Page Up	8. Recent Pages
9. Zoom In	0. Search Text
*. Page Down	#. Zoom Out

You can adjust the browser text and image size by pressing the up and down Volume Keys to zoom in and out.

Software Update

The user can check for the software update using the menu “Check for Update”.

If the new software does not exist the user can not use this feature in 24 hours.

Before updating new software after downloading it from the server, users can decide whether they would like to postpone the operation. Reminder times can be set to 1, 4, 8 or 24 hours. When the time is up, users are promoted again or users can resume the postponed operation using this menu at any time.

The software update can only be postpone three times and will automatically start after the third postpone period expires.

To access Software Update, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and **Software Update**.

Phone Information

This menu is used to view My Numbers, Manufacturer, Model Name, Device ID, Hardware Version, Software Version, Language.

To access Phone Information, from the standby screen, press the Left Soft Key **Menu**, **Settings**, and **Phone Information**.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, some of which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Travel Adapter

This adapter allows you to charge the battery.

Battery

Standard battery is available.

Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary by region; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

1. The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
2. The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
3. This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
4. Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
5. During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
6. LG may use rebuilt, reconditioned or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

1. Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
2. Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
3. Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
4. The fact that the Customer Service Department at LG was not notified by the original end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.

5. Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
6. Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
7. All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
8. Products serviced by non-authorized persons or companies.

Notes:

1. This limited warranty supersedes all other warranties, expressed or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.
2. Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.
LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:

LG Electronics Canada, Inc.

Tel. 1-888-LG-Canada (1-888-542-2623)

http://www.lg.com/ca_en (see links to “Support > Mobile phone support”)

LG Life’s Good **Electronics Canada Inc.**
North York, Ontario

FRANÇAIS

LG-C441
Guide de l'utilisateur

- Il est possible que certains renseignements de ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone, car ils peuvent varier selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services.
- © LG Electronics, Inc., 2014. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités associées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

Table des matières 2

Pour votre sécurité 5

Directives de sécurité 11

Votre téléphone 35

Composants du téléphone 35

Vue arrière 37

Tout d'abord 38

Installation de la carte SIM et de la batterie . . . 38

Chargement de la batterie du téléphone 40

Fonctions générales 42

Avant de commencer 42

Établissement d'un appel 42

Réponse à un appel 43

Réglage du volume 43

Saisie de texte 44

Menu Appel en cours 46

Pendant un appel 46

- Établissement d'un deuxième appel 46
- Permutation des appels 46
- Réponse à un appel entrant 46
- Refus d'un appel entrant 47
- Utilisation de la fonction mains libres 47

Messages 48

Créer message 48

Boîte de réception 51

Brouillons 52

Boîte d'envoi 52

Paramètres de message 53

- Alerte de nouveau message 53
- Enregistrer sous 53
- Signature 53
- Message texte 53
- Message multimédia 54
- Boîte vocale 55
- Info-service 55

Courriel 57

Derniers appels 58

Contacts 59

Liste de contacts 59

Nouv. contact 59

Groupes 59

Compos. abrégée 60

Gestion SIM 60

Mes numéros 60

Ma carte d'affaire 60

Réveil 61

Navigateur 62

Appareil photo 64
Prendre une photo. 64
Enregistrer une vidéo 65
Album de l'appareil photo 67
Calendrier 68
Mon dossier 69
Audio 69
Musique. 69
Images. 71
Vidéo 71
Autres fichiers 72
Gestionnaire de fichiers 72
Outils 73
Commande vocale. 73
Réveil. 75
Jeux et applications 75
Bloc-notes 76
Calculette 76
Tâches 76
Chronomètre 77
Calculateur de pourboires. 78
Convertisseur d'unités 78
Enregistreur vocal 78
Paramètres 79
Audio et sonneries 79
Sonnerie 79
Tonalité message. 79
Tonalité d'alerte 79
Tonalité des touches 80
Multimédia 80
Appel 80
Paramètres du téléphone 80
Date et heure 80
Langue 81
Créer des raccourcis clavier 81
Mode avion 81
Sécurité. 81
Réinit. paramètres 82
Affichage 82
Papiers peints 83
Polices de caractères. 83
Horloges et Calendrier 83
Luminosité. 83
Durée de rétroéclairage. 83
Styles de menus 83
Appel 83
Renvoi d'appel. 83
Envoyer Mon numéro. 83
Recomposition auto 83
Mode Réponse 84
Mode malentendant. 84
Bip minute. 84
Appel en attente 84

Table des matières

Rejet des appels 84
Envoyer tonalités DTMF 84
Accessibilité 85
Vibration sur réponse 85
Durée de l'appel 85

Accessibilité 85

Lecture à haute voix du menu 85
Tonalité des touches 85
Gros texte 86
Inverser les couleurs 86
Son mono 86
Mode malentendant. 86
Téléimprimeur 86
Prothèse auditive. 86
Commande vocale. 86

Connectivité. 86

Bluetooth. 86

Connexion 88

Profils Internet. 88
Points d'accès 88
Sélection réseau 88

Mémoire 88

Espace utilisé 88

Applications. 88

Messages 89
Navigateur. 89

Mise à niveau du logiciel 90

Renseignements sur le téléphone 91

Accessoires 92

Pour votre sécurité

Renseignements importants

Ce guide contient des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire chaque page attentivement pour obtenir un rendement optimal, pour éviter d'endommager l'appareil et pour l'utiliser correctement. Les modifications apportées à l'appareil qui ne sont pas expressément approuvées dans ce guide peuvent annuler la garantie correspondante.

Avant de commencer

Directives de sécurité

AVERTISSEMENT!

Afin de minimiser les risques de choc électrique, n'exposez pas l'appareil à une forte humidité (salles de bain, piscines, etc.).

Rangez toujours l'appareil loin de la chaleur.

Ne rangez jamais votre appareil à un endroit où il pourrait être exposé à une température de moins de 0 °C ni de plus de 40 °C, comme à l'extérieur lors de conditions climatiques sévères ou dans votre voiture en été.

L'exposition de l'appareil à une chaleur ou à un froid excessif peut entraîner un mauvais fonctionnement, des dommages ou des pannes graves.

Faites preuve de prudence si vous utilisez l'appareil près d'autres appareils électroniques.

Les émissions RF de votre téléphone cellulaire peuvent nuire aux appareils électroniques à proximité lorsque ceux-ci ne sont pas convenablement blindés. Consultez, s'il y a lieu, les fabricants des appareils médicaux personnels utilisés (stimulateur cardiaque et prothèse auditive, par exemple) pour savoir si votre téléphone peut provoquer des interférences.

Éteignez toujours votre appareil dans les établissements de soins de santé ainsi que dans les stations-service. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.

Pour votre sécurité

Consignes de sécurité

Veuillez prendre connaissance de ces directives simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas suivre les règles. Ce guide de l'utilisateur fournit des renseignements détaillés à ce propos.

- N'utilisez jamais une batterie non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la batterie.
- Ne placez jamais l'appareil dans un four à micro-ondes car la batterie risque d'exploser.
- Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.
- Veillez à ce qu'aucun objet pointu n'entre en contact avec la batterie, car cela pourrait causer un incendie.
- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de pièces comme des bouchons de caoutchouc (écouteur, pièces de connexion, etc.), car ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni l'ensemble mains libres près du sac gonflable. Le déploiement du sac gonflable alors que de l'équipement sans fil est mal installé pourrait causer de graves blessures.
- N'utilisez pas un téléphone tenu à la main lorsque vous conduisez.
- N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit. (Par exemple : dans les avions.)
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -20 °C ou supérieure à 50 °C.

- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, car cela pourrait causer un incendie.
- Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer fortement. Le choc ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.
- N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a risque d'explosion car il peut émettre des étincelles.
- N’endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l’exposant à la chaleur.
- N’utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.
- Ne placez pas d’objets lourds sur le cordon d’alimentation. Veillez que le cordon d'alimentation ne soit pas plié afin d’éviter tout risque d’incendie et de choc électrique.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- Ne démontez pas le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- Utilisez uniquement les batteries, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n’est pas valide si vous utilisez des produits provenant d’autres fournisseurs.
- Seul le personnel autorisé peut réparer le téléphone et ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrecte pourrait causer des accidents et annuler la garantie.
- Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez également que celle-ci entre en contact avec votre corps.

Pour votre sécurité

- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchent pas inutilement à l'antenne.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

AVERTISSEMENT! Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité en ce qui concerne l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux:

La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

MISE EN GARDE

N'utilisez que l'antenne approuvée fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées ainsi que les modifications non autorisées peuvent affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC. N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée qui entre en contact avec la peau peut provoquer une brûlure légère. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Utilisation comme appareil portatif

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, avec une distance de 1,5 cm (0,59 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC/IC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 1,5 cm (0,59 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone.

Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne peuvent pas être utilisés.

Les accessoires portatifs qui empêchent le maintien d'une distance de 1,5 cm (0,59 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés en vue d'une utilisation normale comme accessoires portatifs peuvent ne pas satisfaire aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC/IC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés.

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC et aux normes CNR d'IC applicables aux dispositifs exempts de licence.

Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Mises en garde au sujet de la pile

- Ne la démontez pas.
- Ne la court-circuitez pas.
- Ne pas exposer à des températures trop hautes : 140°F (60°C).
- Ne l’incinérez pas.

Pour votre sécurité

Élimination des piles usées

- Veuillez jeter la pile de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour recyclage.
- Votre téléphone contient une batterie interne. Ne jetez pas la pile au feu ni avec des matières dangereuses ou inflammables.

Mises en garde au sujet de l'adaptateur (chargeur)

- L'utilisation d'un chargeur de batterie qui ne convient pas peut endommager l'appareil et annuler la garantie.
- L'adaptateur, ou chargeur de batterie, ne doit être utilisé qu'à l'intérieur.

N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Évitez d'endommager votre ouïe.

- Votre acuité auditive peut être endommagée si vous êtes exposé à un son fort pendant des longues périodes de temps. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre le téléphone près de votre oreille. Nous vous recommandons aussi de régler le volume de la musique et des appels à un niveau raisonnable.
- Si vous écoutez de la musique pendant que vous vaquez à d'autres occupations, assurez-vous que le volume est réglé à un niveau raisonnable afin que vous puissiez demeurer conscient de votre environnement. Cela est particulièrement important quand vous traversez une rue.

Directives de sécurité

Consignes de sécurité de la TIA

Vous trouverez dans les pages qui suivent les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs. L'inclusion, dans le guide d'utilisation, des paragraphes concernant les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives et autres appareils médicaux est obligatoire pour l'obtention de l'homologation CTIA. L'utilisation des autres textes de la TIA est encouragée s'il y a lieu.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence). En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques et complètes des documents scientifiques pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Directives de sécurité

Entretien de l’antenne

N’utilisez que l’antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :

- Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil. Respectez toujours ces règlements. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre responsabilité principale est la prudence au volant ;
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction ;
- Si les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de répondre à un appel.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF.

Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles.

Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil. Les personnes portant un stimulateur cardiaque:

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences.
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous devez consulter votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Directives de sécurité

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant.

Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez toujours votre appareil HORS TENSION lorsque vous montez à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans ces telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustibles ou de produits

chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toutes autres zones où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager. Après avoir lu ce guide, conservez-le dans un endroit facile d'accès.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez jeter la batterie de façon appropriée ou rapportez-la à votre fournisseur de services sans fil pour qu'il la recycle.
- Il n'est pas nécessaire que la batterie soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement un chargeur approuvé par LG et conçu pour votre modèle de téléphone; les chargeurs sont conçus pour maximiser la durée de vie de la batterie.

- Ne démontez pas la batterie et veillez à la protéger des chocs pour éviter tout risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie. Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Lorsque la batterie n'offre plus un rendement acceptable, remplacez-la. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant d'être remplacée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-là après une longue période d'inactivité.
- La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- Une utilisation intensive du rétroéclairage, du navigateur Media Net ou de la trousse de connexion pour transmission de données diminue la durée de vie de la batterie ainsi que le temps d'attente et de conversation.
- La durée de vie de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, des habitudes d'utilisation, l'état de la batterie et des conditions environnantes.
- Toujours débrancher le chargeur de la prise murale après que le téléphone soit complètement chargé afin de sauvegarde la consommation d'énergie non nécessaire du chargeur.

Explosion, choc et incendie

- Ne rangez pas votre appareil dans les endroits excessivement poussiéreux et veillez à ce que le cordon d'alimentation se trouve à la distance minimale prescrite de toute source de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordons lorsqu'elles sont sales.
- Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie.
- Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal (comme les pièces de monnaie, les

trombones ou les stylos) peuvent court-circuiter l'appareil. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.

- Ne court-circuitez pas la pile. Les articles de métal, comme les pièces de monnaie, les trombones ou les stylos peuvent court-circuiter les pôles + et – de la batterie (bandes de métal de la batterie) lorsque vous bougez. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion.

Avis général

- N'utilisez pas de batterie endommagée et ne placez pas la batterie dans votre bouche car cela pourrait causer des blessures graves.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer des brûlures légères. Veuillez vous adresser à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.
- Ne plongez pas le téléphone dans l'eau. Si cela se produit, fermez immédiatement le téléphone et retirez la batterie. Si le téléphone ne fonctionne plus, faites-le réparer dans un centre de service LG autorisé.
- Ne peignez pas votre téléphone.

- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone lorsqu'il est près de votre oreille.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur au cours d'une utilisation normale. Le contact direct et extrêmement prolongé avec la peau en l'absence d'une ventilation adéquate peut entraîner des malaises ou des brûlures légères. Par conséquent, soyez prudents en manipulant votre téléphone juste après ou durant l'utilisation.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration.

1. Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent, en mode attente, de très faibles quantités de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement

des tissus), l’exposition à des faibles niveaux de radiofréquences ne produisent aucun réchauffement n’entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l’exposition à des faibles niveaux de radiofréquences n’ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu’il est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n’ont pas été confirmées par d’autres recherches. Dans certains cas, d’autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l’origine de l’incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé au secteur de la téléphonie sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux éventuels effets de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d’un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L’innocuité des stations de base n’est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?

L'expression téléphone sans fil désigne ici les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le

téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en-deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et un nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à des faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes de jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les

résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil.

Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer).

Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans

le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à traiter les questions importantes relativement aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FDA est un des participants principaux au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA) en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition aux radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) pour savoir comment trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme, baptisée Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless

Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales), établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a un — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la

santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences. Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part.

Cette méthode d’essai fait désormais partie d’une norme parrainée par l’Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d’un

effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil. La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000. La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants : Page Web de la FDA consacrée aux téléphones sans fil (http://www.fda.gov/)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (Royaume-Uni) (http://www.nrpb.org.uk/)

Directives de sécurité

Dix conseils de sécurité pour les automobilistes

Votre téléphone sans fil vous permet de communiquer oralement quasiment n'importe où, n'importe quand. Cependant, la possession d'un téléphone sans fil n'est pas sans comporter quelques responsabilités. Lorsque vous conduisez, vous êtes d'abord et avant tout responsable de votre conduite.

Si vous utilisez un téléphone sans fil en conduisant, soyez rationnel et rappelez-vous des conseils suivants :

1. Familiarisez-vous avec votre téléphone sans fil et ses fonctions, telles que la composition abrégée et le rappel automatique. Lisez attentivement le manuel d'instructions et apprenez à vous servir des fonctions offertes par la plupart des téléphones, telles que le rappel automatique et la mémoire. Efforcez-vous également de mémoriser le clavier du téléphone afin de pouvoir utiliser la fonction de composition abrégée tout en gardant vos yeux sur la route.
2. Lorsque cela est possible, utilisez un dispositif mains libres. Divers accessoires de téléphones sans fil mains libres sont désormais disponibles. Si cela est possible, mettez ces accessoires à profit, que vous choisissiez un dispositif déjà installé ou un accessoire mains libres.
3. Placez votre téléphone sans fil de manière à y avoir facilement accès. Veillez à placer votre téléphone sans fil à portée de main, dans un endroit où vous pouvez le saisir tout en gardant vos yeux sur la route. Si vous recevez un appel à un moment inopportun, laissez si possible la boîte vocale répondre à votre place.
4. Interrompez la conversation durant les conditions ou les situations de conduite dangereuse. Informez votre interlocuteur que vous conduisez; si nécessaire, interrompez l'appel lorsque le trafic est intense ou en cas de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, le grésil, la neige et le verglas peuvent être dangereux, tout comme une circulation à densité élevée. En tant que conducteur,

vous devez avant tout rester attentif à la route.

5. Ne prenez pas de note et ne recherchez pas des numéros de téléphone pendant que vous conduisez. Si vous consultez un carnet d'adresses ou une carte d'affaires, ou si vous rédigez un mémo tandis que vous conduisez, vous ne regardez pas où vous allez. C'est évident. Ne vous mettez pas en situation de danger parce que vous êtes en train de lire ou d'écrire et que vous n'êtes pas attentif à la route ou aux véhicules à proximité.
6. Faites preuve de bon sens lorsque vous utilisez votre téléphone et évaluez le trafic; si possible, effectuez vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt ou avant de vous engager dans le trafic. Essayez de prévoir vos appels avant de prendre la route ou faites en sorte de placer vos appels lorsque vous êtes à l'arrêt (panneau d'arrêt, feu de circulation, etc.). Si vous devez effectuer un appel en conduisant, suivez ce simple conseil : composez quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis continuez.
7. Évitez les conversations stressantes ou émotionnelles qui peuvent vous distraire. Ces conversations sont déconseillées en conduisant; elles peuvent vous distraire et même être dangereuses lorsque vous êtes au volant. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et, si nécessaire, interrompez les conversations susceptibles de distraire votre attention.
8. Utilisez votre téléphone sans fil pour demander de l'aide. Votre téléphone sans fil représente un outil idéal pour vous protéger, ainsi que votre famille, dans les situations dangereuses; grâce à lui, seuls trois chiffres suffisent pour appeler à l'aide. Composez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la route, de risque routier ou d'urgence médicale. N'oubliez pas, cet appel est gratuit sur votre téléphone sans fil!
9. Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres dans des situations d'urgence. Il vous donne une parfaite

opportunité d'œuvrer pour le bien de votre communauté. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime en train de se produire ou d'une autre urgence grave où des vies sont en danger, appelez le 911 ou tout autre numéro d'urgence local, comme vous voudriez que les autres agissent pour vous.

10. Appelez l'assistance routière ou un numéro d'assistance de non-urgence sans fil si nécessaire. Lorsque vous conduisez, certaines situations requièrent votre attention mais peuvent ne pas être assez graves pour justifier un appel aux services d'urgence. Vous pouvez cependant utiliser votre téléphone sans fil pour porter secours. Si vous voyez un véhicule en panne qui ne présente pas de risque grave, un feu de circulation cassé, un accident de la route mineur où personne ne semble être blessé ou un véhicule que vous savez être volé, appelez l'assistance routière ou un autre numéro d'assistance pour les situations non urgentes.

Pour en savoir plus, veuillez composer le 888 901-SAFE.

Renseignements sur le DAS (débit d'absorption spécifique) à l'intention des consommateurs

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis. Ces limites font partie d'un ensemble complet de directives établissant les niveaux autorisés d'énergie de radiofréquences pour la population en général. Ces directives sont fondées sur des normes élaborées par des organisations scientifiques indépendantes au moyen d'une évaluation périodique et rigoureuse des études scientifiques menées

dans ce domaine. Ces normes appliquent une marge de sécurité importante de façon à assurer la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/kg. * Les essais portant sur le DAS sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC; le téléphone transmet au niveau de puissance homologuée le plus élevé, sur toutes les bandes de fréquences testées.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale. En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Les valeurs de DAS les plus élevées sont :

* Tête : 0,47 W/kg
* Corps (port sur le corps/point d'accès) : 0,56 W/kg (Les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur le corps varient selon le modèle de téléphone, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC.)

Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas.

Directives de sécurité

La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/fccid), sous le code FCC : ZNFB460.

D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse http://www.ctia.org/.

*Au Canada et aux États-Unis, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

* Ce produit est conforme aux directives de la FCC et d'Industrie Canada (IC) concernant l'exposition aux radiofréquences.

Code FCC : ZNFB460

Code IC : 2703C-C441

Attention!

(i) L'appareil destiné à la bande de fréquences 5150 à 5250 MHz doit être utilisé à l'intérieur seulement afin de réduire tout risque d'interférences pouvant nuire aux opérations des systèmes satellites mobiles sur un canal commun;

(ii) le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5470 à 5725 MHz doit respecter la limite p.i.r.e.; et

(iii) le gain d'antenne maximum autorisé pour les appareils dans les bandes de fréquences 5725 à 5825 MHz doit respecter les limites p.i.r.e. spécifiées pour l'utilisation point à point et non point à point tel que nécessaire.

*Les radars à haute puissance sont attribués comme utilisateurs principaux (utilisateurs prioritaires) des bandes de fréquences 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils LE-LAN.

Avertissement concernant les logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant conformément aux dispositions de la licence publique générale, de la licence publique générale limitée, de la licence publique Mozilla et de toute autre licence régissant les logiciels à code source libre, visitez le site http://opensource.lge.com/.

Les dispositions de licence, les avis de non-responsabilité et les avis mentionnés sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Directives de sécurité

REMARQUE :

- Les captures d'écran et les illustrations peuvent différer de celles que vous voyez sur votre téléphone.
- Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services. Toutes les informations de ce document peuvent être modifiées sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Autrement, votre garantie pourrait être annulée.
- Les accessoires disponibles peuvent varier selon la région, le pays et le fournisseur de services.
- Certaines fonctions et certains services peuvent varier selon les régions, les téléphones, les fournisseurs de services et les versions du logiciel.

Votre téléphone

Composants du téléphone

Votre téléphone

1. **Écouteur :** Permet d'entendre l'interlocuteur durant un appel.
2. **Écran ACL principal :** Affiche les icônes d'état du téléphone, les options de menu, les éléments Web, les photos et plus encore, le tout en couleur.
3. **Touches programmables gauche et droite :** Chacune de ces touches permet d'exécuter les fonctions indiquées à l'écran au-dessus d'elles.
4. **Touche appareil photo :** Permet d'activer l'appareil photo pour prendre des photos.
5. **Touche de raccourci de message :** Activez cette touche pour aller directement à **Créer un message**.
6. **Touches de navigation**

   Fonctions à l'écran d'accueil :

   Messages

   Liste de contacts

   Courriel

   Calendrier

   - Dans un menu : Pour naviguer entre les options de menu.
7. **Touche d'envoi :** En mode de veille, appuyez sur cette touche pour accéder rapidement aux plus récents appels entrants, sortants et manqués. Cette touche sert aussi à placer un appel lorsque vous saisissez un numéro.
8. **Touche de retour et d'effacement :** Permet de retourner à l'écran précédent. Tenez la touche enfoncée pour activer les commandes vocales.
9. **Touche TTS :** Permet d'activer et de désactiver le mode TTS.
10. **Touche OK** : Pour sélectionner les options et les menus.
11. **Touche de fin et de mise en marche :** Permet de mettre le téléphone sous tension ou hors tension, de mettre fin aux appels et de retourner au mode de veille.
12. **Touches de volume :** Permettent de régler le volume principal en mode de veille et le volume de l'écouteur pendant un appel.
13. **Prise de chargeur/USB** : Permet de connecter un chargeur ou d'autres accessoires pris en charge.

Vue arrière

Tout d'abord

Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Retirez le couvercle arrière

Placez le pouce dans le haut du couvercle arrière pour le faire glisser vers le bas et le retirer.

2. Retirer la batterie

Tenez la partie supérieure du téléphone et servez-vous de l'encoche près du bas de la batterie pour la soulever et la retirer du téléphone.

Avertissement

Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est sous tension, car vous pourriez endommager l'appareil.

3. Installer la carte SIM

Glissez la carte SIM dans son logement (comme illustré ci-dessous). Assurez-vous que les contacts or de la carte sont tournés vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans le sens inverse.

4. Installer la batterie

Insérez le haut de la batterie dans le bord supérieur du compartiment de batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont alignés avec les bornes du téléphone. Appuyez sur le bas de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

5. Installez le couvercle arrière

Alignez le couvercle de la batterie sur le compartiment correspondant et faites-le glisser vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

Tout d'abord

Information sur la batterie et soins de la batterie

Toujours débrancher le chargeur de la prise murale après que le téléphone soit complètement chargé afin d'éviter toute consommation inutile d'énergie par le chargeur.

Chargement de la batterie du téléphone

Repérez la prise de chargeur/USB du côté gauche du téléphone. Insérez le connecteur du chargeur dans le téléphone (le côté B du connecteur vers le haut), puis branchez l'autre extrémité dans une prise murale. Votre LG-C441 doit être chargé jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » apparaisse à l'écran.

Important!

Vous devez poser la batterie avant d'utiliser le chargeur.

Avertissement

L'utilisation d'accessoires non autorisés peut endommager votre téléphone et annuler votre garantie.

Icônes affichées à l'écran

Le tableau ci-dessous indique la signification des indicateurs ou icônes affichés à l'écran de l'appareil.

ICÔNE/ INDICATEUR	DESCRIPTION
	Puissance du signal réseau (selon le nombre de barres)
	Aucun signal réseau
	Batterie faible
	Nouveau message texte
	Une alarme a été programmée
	Profil de sonnerie utilisé
	Profil Tous muets utilisé
	Réseau EDGE disponible
	Bluetooth actif
	Réseau 3G disponible
	Navigateur activé

ICÔNE/ INDICATEUR	DESCRIPTION
	Mode de vibration activé
	Haut-parleur
	Appel en cours
	Boîte vocale
	Batterie pleine
	Chargement de la pile
	Mode de vol activé
	Appareil photo en fonction
	Caméscope en fonction
	Minuterie du caméscope
	Musique en cours de lecture
	Lecture de musique en pause

Fonctions générales

Avant de commencer

Si vous avez choisi **Liste** comme style de menu, vous pouvez sélectionner les icônes de menu à partir de l'écran Menu à l'aide des touches numériques. Si vous avez choisi **Icône** comme style de menu, vous ne pouvez utiliser que les touches de navigation pour sélectionner les icônes de menu.

Établissement d'un appel

1 Mettez le téléphone sous tension.

2 Saisissez le numéro de téléphone avec l'indicatif régional. Pour modifier un numéro à l'écran, il suffit d'appuyer sur la touche de retour et d'effacement pour supprimer un chiffre à la fois.

► Maintenez la touche de retour et d'effacement enfoncée pour effacer le numéro en entier.

3 Appuyez sur la touche d'envoi pour établir l'appel à ce numéro.

4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin d'appel et de mise en marche .

Établissement d'un appel avec la touche d'envoi

1 Appuyez sur la touche d'envoi pour afficher les numéros de téléphone des plus récents appels manqués, effectués et reçus.

2 Mettez en évidence le numéro voulu à l'aide des touches de navigation.

3 Appuyez sur la touche d'envoi .

Appels internationaux

1 Maintenez enfoncée la touche pour faire apparaître le caractère d'accès international « + ».

2 Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.

3 Appuyez sur la touche d'envoi pour établir l'appel à ce numéro.

Conclusion d'un appel

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche de fin d'appel et de mise en marche .

Établissement d'un appel à partir des contacts

Vous pouvez enregistrer les noms et les numéros de téléphone que vous utilisez fréquemment dans la mémoire de la carte SIM ainsi que dans votre liste de contacts.

Vous pouvez composer un numéro simplement en sélectionnant un nom dans la liste de contacts et en appuyant sur la touche d'envoi .

1 Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour accéder à la liste de contacts.

2 Mettez le contact en surbrillance, puis appuyez sur la touche d'envoi .

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone affiche un avis à l'écran et il sonne ou vibre. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il est enregistré dans vos contacts) est affiché.

1 Appuyez sur la touche d'envoi ou sur la touche programmable gauche **Accepter** pour prendre un appel entrant. Si le **mode réponse** a été réglé à **Toute touche (Menu > Paramètres > 4 GHI Appel > 4 GHI Mode réponse)**, vous pouvez répondre à un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche de fin et de mise en marche , de la touche programmable droite ou des touches de volume.

2 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin et de mise en marche .

Remarque

Vous pouvez prendre un appel pendant que vous utilisez d'autres fonctions.

Réglage du volume

Utilisez les touches de volume pour ajuster le volume de l'écouteur durant un appel.

En mode veille, ces touches de volume permettent de régler le volume principal.

Mode vibration (rapide)

Le mode vibration peut être activé en maintenant la touche # enfoncée.

Puissance du signal

Si vous vous trouvez à l'intérieur d'un bâtiment, il est possible que vous obteniez une meilleure réception près d'une fenêtre. Vous pouvez vérifier la puissance du signal grâce à l'indicateur de signal affiché à l'écran.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier du téléphone. Par exemple, pour enregistrer des noms dans la liste de contacts, rédiger des messages ou inscrire des événements dans l'agenda, vous devez saisir du texte.

Changement de mode de saisie de texte

Changez le mode de saisie de texte en maintenant la touche * enfoncée lorsque vous êtes dans un champ de saisie de texte.

Le mode de saisie de texte actuel apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

Les modes de saisie disponibles sont décrits ci-dessous.

Mode T9

Le mode T9 permet d'entrer des mots facilement à raison d'une seule touche par lettre.

Chaque touche du clavier correspond à plusieurs caractères.

En mode T9, les frappes sont automatiquement comparées au contenu d'un dictionnaire intégré pour trouver le mot approprié, ce qui exige beaucoup moins de frappes que le mode de saisie conventionnel.

Remarque

Vous pouvez sélectionner une autre langue pour le mode T9 à partir du menu d'options (**Options** > **Paramètres d'entrée de texte** > **Langue d'entrée de texte**)

Mode numérique (123)

Ce mode permet de saisir des nombres à raison d'une frappe par chiffre. Pour passer au mode 123 dans un champ de saisie de texte, appuyez sur la touche jusqu'à ce que le mode 123 soit affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

Utilisation du mode T9

1 Lorsque le mode d'entrée de texte prédictif T9 est activé, commencez à entrer un mot en appuyant sur une seule touche par lettre.

► Le mot change au fur et à mesure que les lettres sont entrées, et vous pouvez ignorer ce qui est affiché jusqu'à ce que le mot soit entièrement tapé.

► Si le mot est toujours incorrect même après l'avoir entré entièrement, appuyez une fois sur la touche pour parcourir les mots suggérés.

► Si le mot voulu ne figure pas dans la liste, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.

2 Entrez le mot entier avant de modifier ou de supprimer des lettres.

3 Terminez chaque mot par une espace en appuyant sur la touche ou sur la touche de navigation de droite.

Saisie en mode numérique

Le mode numérique permet de saisir des chiffres plus rapidement dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres voulus avant de passer manuellement au mode de saisie de texte.

Menu Appel en cours

Pendant un appel

Votre téléphone comporte plusieurs fonctions de contrôle que vous pouvez utiliser pendant un appel. Pour accéder à ces fonctions pendant un appel, appuyez sur la touche programmable gauche **Options**.

Établissement d'un deuxième appel

Vous pouvez sélectionner le numéro du deuxième appel que vous désirez effectuer dans vos contacts.

1 Appuyez sur la touche programmable gauche **Options**, puis sélectionnez **Contacts**.

2 Mettez le contact en évidence puis appuyez sur la touche d'envoi pour effectuer un deuxième appel.

Permutation des appels

Une fois que vous avez composé le numéro du deuxième appel (ou répondu à l'appel), vous pouvez passer d'un appel à l'autre en utilisant l'une ou l'autre des trois méthodes suivantes :

- ► Appuyez sur la touche d'envoi .
- ► Appuyez sur la touche programmable gauche **Options**, puis sélectionnez **Permuter appels**.
- ► Appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou le bas.

Réponse à un appel entrant

Pour prendre un appel entrant lorsque le téléphone sonne, appuyez simplement sur la touche d'envoi . L'appareil peut également vous signaler un appel entrant lorsqu'un autre appel est en cours. Une tonalité est émise dans l'écouteur et un message à l'écran vous avise qu'un deuxième appel est en attente. Cette fonction d'**appel en attente** n'est disponible que si votre réseau la prend en charge.

Lorsque la fonction d'appel en attente est activée, vous pouvez mettre le premier appel en attente et répondre au deuxième appel en appuyant sur la touche d'envoi .

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans y répondre en appuyant simplement de fin d'appel et de mise en marche .

Mise en sourdine

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche programmable droite **Sourdine**. Pour réactiver le microphone, appuyez sur la touche programmable droite **Son**. Lorsque le microphone est désactivé, vous pouvez entendre votre interlocuteur mais lui ne peut pas vous entendre.

Utilisation de la fonction mains libres

Vous pouvez utiliser le haut-parleur intégré pendant un appel en appuyant sur la touche OK **HP oui**. Le haut-parleur est automatiquement désactivé lorsque vous mettez fin à l'appel.

Avertissement

Comme le volume est plus élevé lorsque le haut-parleur est activé, ne placez pas le téléphone près de votre oreille.

Messages

Ce menu regroupe des fonctions relatives au SMS (service de messages courts), au MMS (service de messages multimédias), à la boîte vocale et aux messages de service du réseau.

Créer message

1 À l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**.

2 Sélectionnez **Messages**.

3 Appuyez sur **Créer un message**.

OU

Appuyez simplement sur la touche de raccourci de message à partir de l'écran de veille.

Remarque

Si vous insérez un fichier d'image, de son ou de vidéo pendant que vous rédigez un message multimédia, le chargement du fichier prendra environ 5 secondes. Pendant ce délai, aucune touche ne sera disponible. Une fois le chargement du fichier terminé, vous pourrez rédiger un message multimédia.

Modification d'un message

Les options suivantes permettent de modifier un message.

Utilisation de la fonction Insérer

Pendant la saisie de texte, appuyez sur la touche programmable droite **Insérer**. Les options proposées sont les suivantes :

- **Symbole :** Vous pouvez insérer divers symboles dans vos messages. Pour parcourir les pages, appuyez sur la touche programmable gauche et la touche programmable droite .
- **Photo :** Vous pouvez vous servir des touches de navigation pour sélectionner une photo à insérer. Pour prévisualiser l'image sélectionnée, appuyez sur la touche programmable droite **Afficher**.
- **Audio :** Permet d'insérer un de vos fichiers audio enregistrés.
- **Vidéo :** Permet d'insérer un de vos clips vidéo enregistrés.
- **Prendre une autre photo :** Permet de prendre une photo et de l'insérer dans votre message.

► **Nouvel enregistrement audio :** Vous pouvez enregistrer un nouveau clip audio en appuyant sur la touche OK **Enregistrer**. Appuyez sur la touche programmable gauche **Options** avant de commencer l'enregistrement pour régler les options (ci-dessous). Après avoir enregistré un nouveau clip audio, vous pouvez le supprimer en appuyant sur la touche programmable gauche **Supprimer**.

- **Qualité :** Permet de régler la qualité audio à **excellente**, **normale** ou **économique**.

► **Enregistrer un fichier vidéo :** Vous pouvez enregistrer une nouvelle vidéo en appuyant sur la touche OK **Enr**. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche OK **Insérer**.

► **Modèle**

- **Texte** : Permet d'insérer facilement dans un message texte des phrases que vous utilisez souvent.
- **Multimédia :** Vous pouvez créer des modèles multimédias prédéfinis (**Menu** > **Messages** > 5 JKL **Paramètres de message** > 5 JKL **Message multimédia** > 1 **Modèles multimédias** > **Nouveau**).
- **Signature** : Permet d'insérer une signature que vous avez créée.

► **Autres :** Permet d'insérer un des éléments suivants vCard, vCalendar, vNote, vTask ou Contact.

Remarque

Les fonctions vCard, vCalendar, vNote et vTask sont créées respectivement par les applications Contacts, Calendrier, Bloc-notes et Tâches. Pour plus de détails, reportez-vous aux sections portant sur les outils et sur les contacts.

Utilisation du menu Options

Pendant la saisie de texte, appuyez sur la touche programmable gauche **Options**.

- **Mode de saisie de texte :** Règle le mode de saisie de texte. Pour plus de détails, reportez-vous à la section sur la saisie de texte (page 44).
- **Paramètres de saisie de texte**
  - **Langue de saisie du texte :** Permet de choisir l'anglais ou le français.
  - **Liste de mots disponibles en mode T9 :** Affiche des suggestions de mots pendant que vous tapez.
  - **Prédiction mot suivant T9 :** Permet au téléphone de proposer le mot suivant pendant que vous tapez en mode T9.
  - **Dictionnaire T9 :** Permet d'ajouter, de supprimer, de réinitialiser ou de modifier des mots.

Enregistrer dans les Brouillons : Enregistre le message dans les brouillons.

Annuler le message : Vous permet de quitter le mode de saisie sans enregistrer votre message.

Envoi d'un message

Après avoir terminé la rédaction d'un message, appuyez sur la touche OK **Envoyer vers** pour sélectionner un destinataire.

- Saisissez le ou les destinataires. Pour d'autres options, appuyez sur la touche programmable gauche **Options**. Dans ce menu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :
  - **Entrer un numéro:** Vous permet d'entrer le numéro de téléphone désiré à l'aide du clavier.
  - **Entrer un courriel:** Vous permet d'entrer une adresse de courriel au lieu d'un numéro de téléphone.
  - **Insérer un symbole:** Vous permet de saisir des symboles ou des caractères spéciaux.
  - **Groupes d'appel:** Affiche les groupes d'appel.
  - **Messages récents:** Choisissez un contact parmi les messages récents.

– **Derniers appels:** Choisissez un contact parmi les appels récents.
– **Options de réception:** Vous permet de régler les options pour Ajouter Cc et Ajouter CCi.
– **Sauvegarder au répertoire brouillons:** Enregistre le message sélectionné dans les brouillons.
– **Mode d'entrée de texte**
– **Paramètres d'entrée de texte**
– **Annuler le message:** Vous permet d'annuler le message.

Boîte de réception

L'appareil vous avertit lorsque vous recevez un message. Les nouveaux messages sont stockés dans la boîte de réception. Vous pouvez identifier chaque message de la Boîte de réception au moyen d'icônes. Si l'appareil vous avertit que vous avez reçu un message multimédia, vous pouvez télécharger ce message en entier en le sélectionnant dans le menu de la boîte de réception. Pour accéder à la boîte de réception à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** > **Messages** > 2 ABC **Boîte de réception**.

Pour répondre à l'expéditeur du message, appuyez sur la touche programmable droite **Répondre**.

Pendant l'affichage de la boîte de réception, appuyez sur la touche programmable gauche **Options** pour afficher les options suivantes :

► **Ajouter aux contacts :** Permet d'enregistrer le numéro de téléphone de l'expéditeur dans la liste de contacts.
► **Supprimer :** Permet de supprimer le message sélectionné.
► **Transférer :** Permet de réacheminer le message sélectionné à un autre destinataire.
► **Extraire des données :** Si un numéro de téléphone ou une adresse de courriel se trouve dans le texte du message, le téléphone l'identifiera et vous permettra de l'enregistrer.

- **Supprimer tout :** Vous pouvez supprimer tous les messages.
- **Supprimer tous les messages lus :** Permet de supprimer tous les messages lus.

Brouillons

Permet d'afficher et de modifier les messages enregistrés en tant que brouillons. Pour accéder aux brouillons à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Messages**, puis 3 DEF **Brouillons**. Pour supprimer le message, appuyez sur la touche programmable droite **Supprimer**.

Pendant l'affichage des brouillons, appuyez sur la touche programmable gauche **Options** pour afficher les options suivantes :

- **Sélection multiple :** Permet de sélectionner plusieurs messages à supprimer.
- **Détails du message :** Permet de voir les détails du message.

Boîte d'envoi

La boîte d'envoi est un dossier de stockage des messages récemment envoyés. Lorsque vous appuyez sur la touche d'envoi , vous pouvez appeler le destinataire du message sélectionné.

Si le message n'est pas envoyé à partir de la boîte d'envoi, vous recevrez une alerte sonore et un avis d'échec d'envoi du message s'affiche à l'écran. L'appareil fera une autre tentative d'envoi du message. Après deux tentatives infructueuses, le message ne sera plus envoyé automatiquement.

Pour accéder à la boîte d'envoi à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Messages**, puis 4 GHI **Boîte d'envoi**.

Les options suivantes sont disponibles pour le dossier Boîte d'envoi lorsque vous appuyez sur la touche programmable gauche **Options** :

- **Afficher l'état :** Montre l'état de chacun des messages.

- **Supprimer :** Supprime le message sélectionné.
- **Modifier :** Permet de modifier le message sélectionné.
- **Sélection multiple :** Permet de sélectionner plusieurs messages à supprimer.
- **Trier par :** Permet de trier les messages par date et destinataire.
- **Détails du message :** Permet de voir les détails du message.

Appuyez sur la touche programmable droite **Transférer** pour envoyer le message sélectionné à quelqu'un d'autre.

Paramètres de message

Pour accéder à vos Paramètres de message et les configurer, à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Messages**, puis 5 JKL **Paramètres de message**.

Alerte de nouveau message

Permet de régler les sons, le volume, le type d'alerte et l'intervalle d'alerte.

Enregistrer sous

Permet de sélectionner l'emplacement d'enregistrement, soit le téléphone ou la carte SIM.

Signature

Permet de créer, de modifier ou de supprimer votre signature, que vous pouvez insérer dans vos messages sortants.

Message texte

Permet de définir des préférences pour les messages texte.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Modèles de texte :** Messages prédéfinis qui peuvent être envoyés rapidement. Appuyez sur la touche programmable gauche **Options** pour afficher les options suivantes :

- **Envoyer** : Vous permet d'envoyer le message modèle sélectionné par messagerie.
- **Supprimer** : Permet de supprimer le message modèle choisi.
- **Modifier** : Permet de modifier le message modèle sélectionné.
- **Supprimer tout :** Permet de supprimer tous les messages dans le dossier.
- **Annuler:** Permet d'annuler la création du modèle en cours.

► **Numéro du centre de messagerie :** Permet d'afficher et de modifier le numéro de téléphone du centre de messagerie. Ne modifiez pas cette option à moins d'instructions contraires de votre fournisseur de services.

► **Insérer signature :** Permet d'activer ou de désactiver l'insertion de votre signature.

Message multimédia

Cette option permet de définir des préférences pour les messages multimédias.

Les options proposées sont les suivantes :

► **Modèles multimédias :** Permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer des modèles multimédias. Appuyez sur la touche programmable droite **Nouveau** pour créer un nouveau modèle multimédia. Appuyez sur la touche programmable gauche **Options** pendant la rédaction d'un message pour accéder aux options suivantes :

- **Mode de saisie de texte :** Règle le mode de saisie de texte. Pour plus de détails, reportez-vous à la section sur la saisie de texte (page 44).
- **Paramètres d'entrée de texte**

- Langue de saisie du texte : Permet de choisir l'anglais ou le français.

- Liste de mots disponibles en mode T9 : Affiche des suggestions de mots pendant que vous tapez.

- **Prédiction mot suivant T9 :** Permet au téléphone de proposer le mot suivant pendant que vous tapez en mode T9.
- **Dictionnaire T9 :** Permet d'ajouter, de supprimer, de réinitialiser ou de modifier des mots.

• **Annuler :** Vous permet de quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer votre message.

► **Options de téléchargement :** Offre 3 options pour le téléchargement des messages multimédias.

• **Télécharger sans demander** : Permet le téléchargement automatique des messages multimédias.

• **Toujours demander :** Toujours demander avant de télécharger les messages multimédias.

• **Supprimer :** Les messages multimédias ne sont pas téléchargés.

► **Centre de messages :** Permet d'ajouter un nouveau centre de messages et de choisir **Activer.**

Boîte vocale

Ce menu vous permet de définir le numéro du centre de messagerie vocale si cette fonction est prise en charge. Consultez votre fournisseur de services réseau pour vous renseigner sur les services offerts et configurer correctement votre téléphone.

Info-service

Les messages de ce service sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones. Il s'agit de renseignements généraux comme bulletins météo, informations routières, taxis, pharmacies et informations boursières.

Chaque type d'information est associé à un numéro, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services. Lorsque vous recevez un message de ce service, un message contextuel signale sa réception, sinon, le message lui-même s'affiche directement à l'écran. En mode attente, les options suivantes sont proposées lors de la visualisation d'un message du service Info.

Messages

- **Recevoir :** Permet d'activer et de désactiver la réception des messages à diffusion générale.
- **Sujet :** Pour créer de nouveaux sujets, appuyez sur la touche programmable droite puis entrez le nom et la chaîne du nouveau sujet. Vous pouvez les modifier ou les supprimer en appuyant sur la touche programmable gauche **Options**.
- **Langues :** Cette option permet de choisir la langue que vous préférez. Les messages à diffusion générale sont affichés dans la langue sélectionnée.

Courriel

Envoi d'un courriel par un nouveau compte

Pour envoyer ou recevoir un courriel, vous devez configurer un compte de courriel.

1 Appuyez sur la touche programmable gauche **Menu,** puis sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser.

2 Appuyez sur la touche programmable gauche **Options** de menu et choisissez 2 **Écrire courriel** pour rédiger un courriel.

3 Saisissez l'adresse du destinataire dans le champ **À**. Utilisez ensuite la touche de navigation vers le bas pour accéder aux champs Objet et Messages.

4 Rédigez votre message à l'aide du clavier, puis appuyez sur la touche OK **Envoyer** pour envoyer le courriel.

Récupération des courriels

1 Appuyez sur la **touche programmable gauche** **Menu**, puis sélectionnez **Courriel**.

2 Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser.

3 Appuyez sur la touche OK **Rafraîchir** pour vous connecter à votre compte de courriel et récupérer vos nouveaux messages.

Dossiers de messages

Ouvrez le courriel, appuyez sur la touche programmable gauche Options, puis sélectionnez 1 **Boîte de courrier**. La liste des dossiers s'affiche alors.

- **Écrire courriel :** Permet de créer un nouveau message.
- **Boîte de réception :** Tous les courriels que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. À partir de cet écran, vous pouvez répondre au courriel, le transférer, etc.
- **Brouillons :** Si vous n'avez pas fini de rédiger votre message, vous pouvez enregistrer ici ce que vous avez écrit jusqu'ici.
- **Boîte d'envoi :** Ce dossier sert à stocker temporairement les courriels en cours d'envoi ou les messages dont l'envoi a échoué.

Courriel

- **Envoyé :** Une copie de chaque courriel que vous expédiez est enregistrée dans votre dossier Envoyé.
- **Corbeille :** Tous les courriels que vous supprimez sont placés dans votre corbeille.

Modification des paramètres de courriel

1 Appuyez sur la **touche programmable gauche** **Menu**, choisissez **Courriel** > **touche programmable gauche** **Options** > 1 **Boîte de courrier** > **Options** > 2 **Paramètres**.

2 Choisissez n'importe laquelle des options suivantes.

- **Comptes :** Permet de modifier les paramètres de vos comptes de courriel.
- **Notification :** Choisissez si vous voulez être averti ou non de l'arrivée de nouveaux courriels.
- **Compte par défaut :** Choisissez le compte à partir duquel rédiger par défaut vos courriels.
- **Signature :** Permet de créer une signature de courriel et d'activer cette fonction.

Derniers appels

Ce menu vous permet de voir la liste des appels récemment reçus. Pour accéder aux appels récents à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** et **Appels récents**.

Vous pouvez accéder aux menus suivants : Tous les appels, Appels manqués, Appels émis et Appels reçus.

Contacts

Liste de contacts

Ce menu permet d'enregistrer et de gérer l'information sur les adresses des contacts. La fonction Liste de contacts vous permet d'ajouter une nouvelle adresse ou de chercher par nom dans les coordonnées des contacts enregistrés.

Pour accéder à la liste de contacts à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** et **Liste de contacts**.

Nouv. contact

Ce menu vous permet d'ajouter un nouveau contact dans votre liste de contacts. Vous pouvez saisir les coordonnées du contact, notamment le nom, des numéros de téléphone, des adresses de courriel, de l'information relative à un groupe, des mémos, des sonneries et une photo d'identité du contact.

Pour accéder à un nouveau contact à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** et **Nouveau contact**.

Groupes

Ce menu vous permet de gérer l'information sur les groupes. Vous pouvez aussi configurer une sonnerie associée à un groupe, de sorte que la sonnerie de groupe se fasse entendre lorsque vous recevez un appel d'un contact appartenant à ce groupe et qu'il n'y a pas de sonnerie configurée pour ce contact en particulier.

Pour accéder aux groupes à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** et **Groupes**.

Compos. abrégée

Ce menu vous permet d'associer un contact avec lequel vous communiquez fréquemment à une liste de composition abrégée. Vous pouvez choisir un chiffre entre 2 et 9 comme numéro de composition abrégée.

Pour accéder à la liste de composition abrégée à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** et 4 GHI **Composition abrégée**.

Gestion SIM

Ce menu permet de copier sur votre téléphone l'information contenue sur votre carte SIM, et vice-versa. Si l'opération de copie produit un enregistrement de nom en double, l'information qui lui est associée est également saisie en double. Vous pouvez également supprimer des données de la carte SIM.

Pour accéder à la fonction Gestion SIM à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** et 5 JKL **Gestion SIM**.

Mes numéros

Cette option permet d'afficher les numéros de téléphone mémorisés sur la carte SIM.

Pour accéder à votre numéro à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** et 6 MNO **Mes numéros**.

Ma carte d'affaire

Cette option permet d'afficher votre carte d'affaire telle qu'elle est stockée dans le téléphone. Vous pouvez la supprimer ou la modifier.

Pour accéder à la fonction Ma carte d'affaire à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Contacts** et 7 PQRS **Ma carte d'affaire**.

Réveil

La fonction de réveil vous permet de définir plusieurs alarmes. Vous pouvez aussi régler l'heure, l'intervalle de répétition et la tonalité de l'alarme. S'il n'existe aucun paramètre d'alarme, appuyez sur la touche programmable gauche **Nouveau** pour ajouter une nouvelle alarme.

Pour accéder à la fonction Réveil à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, puis **Réveil**.

Modifier l'alarme

- **Heure :** Saisissez l'heure d'alarme désirée, en précisant les heures et les minutes. Vous pouvez aussi choisir un délai prédéfini (15 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, 45 minutes plus tard, 1 heure plus tard, Désactiver).
- **Répéter :** Sélectionnez le mode de répétition désiré (Une seule fois, Quotidien, Lun ~ Ven, Sam ~ Dim, Sélectionner jour de la semaine).
- **Tonalité d'alarme :** Appuyez sur la touche OK **List** pour accéder à la liste des tonalités d'alarme disponibles.
- **Volume :** Permet de régler le volume des alarmes à l'aide des touches de volume haut-bas.
- **Type :** Sélectionnez le type d'alerte parmi les options suivantes : sonnerie, vibration, sonnerie et vibration, sonnerie après vibration.
- **Mémo :** Donnez un nom à l'alarme.
- **Intervalle de rappel :** Sélectionnez un intervalle de rappel parmi les suivants : 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure et désactivé.

Appuyez sur la touche programmable gauche **Enregistrer** pour sauvegarder votre nouvelle alarme.

Navigateur

Le navigateur est l'un des services fournis par votre fournisseur de services réseau. Il vous donne accès à toutes sortes de choses intéressantes à faire avec votre téléphone cellulaire.

Remarque

Pour vous renseigner sur la disponibilité des services, ainsi que sur les prix et les forfaits offerts, adressez-vous au fournisseur de services que vous voulez utiliser. Les fournisseurs en question vous indiqueront comment utiliser les services qu'ils proposent.

Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour ouvrir un compte Internet.

Lancer le navigateur

Pour lancer le navigateur à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable droite **Navigateur**, ou appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** et sélectionnez le **Navigateur** à l'aide des touches de navigation.

Vous pouvez quitter le navigateur en tout temps en appuyant sur la touche de fin .

Utilisation du navigateur

Une fois que la connexion à Internet est établie, appuyez sur la touche programmable gauche pour accéder aux options de menu suivantes **Options** :

- **Zoom** : Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière pour mieux voir.

Remarque

Vous pouvez aussi régler la taille du texte et des images du navigateur en utilisant les touches de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- **Accueil** : Ramène à la page d'accueil.
- **Fenêtres** : Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres en même temps pour naviguer entre différentes pages Web.
- **Entrer l'URL** : Permet d'entrer l'adresse URL du site que vous voulez visiter.
- **Envoyer lien** : Permet d'envoyer un lien.

- **Signets** : Permet d'ajouter ou d'enregistrer la page courante dans vos signets ou d'afficher la liste des signets actuellement enregistrés.
- **Mode de navigation :** Permet de sélectionner Retour, Avant et Rafraîchir.
- **Rechercher :** Permet de rechercher du texte.
- **Pages récentes** : Permet d'afficher l'historique des sites Web récemment visités.
- **Paramètres** : Permet de régler les options s'appliquant aux pages Web et à l'apparence.

Menus du navigateur

Vous pouvez de naviguer sur Internet à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur.

Utilisation des touches de navigation

Lorsque vous naviguez sur Internet, les touches de navigation fonctionnent de façon similaire comme lorsque le téléphone est en mode de veille.

Appareil photo

Pour accéder à l'appareil photo à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu,** puis sélectionnez **Appareil photo**.

Prendre une photo

En vous servant de l'appareil photo, vous pouvez prendre des photos de personnes ou d'événements où que vous soyez. Vous pouvez aussi envoyer des photos à d'autres personnes dans un message photo.

Les options suivantes s'affichent sous forme d'icônes au bas de l'écran.

- **Album :** Permet de voir les photos et vidéos enregistrées.
- **Vidéo :** Permet de passer au mode Caméscope.
- **Capturer :** Permet de saisir l'image.
- **Zoom :** Permet de régler le niveau de zoom.
- **Luminosité :** Permet de régler la luminosité.

Appuyez sur la touche programmable gauche **Paramètres** pour afficher les options suivantes :

Onglet Aperçu

- **Taille de l'image :** La résolution des images capturées peut être de 1280x960, 640x480, 320x240.
- **Effet de couleur :** Permet de choisir entre Désactivé, Monochrome, Sépia et Négatif.
- **Équilibre blancs :** Permet de régler l'équilibre des blancs à Auto, Lumière du jour, Nuageux, Illuminé et Intérieur.
- **Mode nocturne :** Permet d'activer ou de désactiver le mode de nuit.
- **Retardateur :** Le retardateur peut être réglé à Désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes.
- **Mode de prise de vue**
  - **Normal :** Il s'agit du mode normal de l'appareil photo.

- **Prise en continu :** Ce mode sert à photographier des objets ou des personnes en mouvement ou des événements sportifs. La prise en continu n'est disponible qu'en mode QVGA (320x240) et peut être réglée à 3, 6 ou 9 prises de vue par événement.

▶ **Qualité de l'image :** La qualité de l'image saisie peut être réglée à super fine, fine ou normale.

Onglet Autres

▶ **Son de l'obturateur :** Vous pouvez choisir entre la tonalité 1, la tonalité 2, la tonalité 3 et Désactivé.

▶ **Rétablir param. défaut :** Permet de rétablir les paramètres par défaut de l'appareil photo.

Utilisation du zoom

Mode caméra, vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière à l'aide des touches de volume haut/bas. L'échelle de zoom maximum dépend de la résolution, par exemple :

Solution	Échelle de zoom
640*480	Niveau 1 à niveau 10
320*240	Niveau 1 à niveau 10

Enregistrer une vidéo

Permet d'enregistrer un clip vidéo avec votre téléphone. Avant de commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche programmable gauche **Paramètres** pour configurer vos options.

Les options suivantes s'affichent sous forme d'icônes au bas de l'écran.

▶ **Album :** Permet de voir les photos et vidéos enregistrées.

▶ **Photo :** Permet d'activer la fonction Appareil photo pour prendre une photo.

▶ **Enreg :** Permet de commencer à enregistrer une vidéo.

▶ **Zoom :** Permet de régler le niveau de zoom.

▶ **Luminosité :** Permet de régler la luminosité.

Appareil photo

Appuyez sur la touche programmable gauche **Paramètres** pour afficher les options suivantes :

Onglet Aperçu

- **Effet de couleur :** Permet de choisir entre Désactivé, Monochrome, Sépia et Négatif.
- **Équilibre blancs :** Permet de régler l'équilibre des blancs à Auto, Lumière du jour, Nuageux, Illuminer et Intérieur.
- **Qualité de la vidéo :** Permet de régler la qualité des vidéos à super fine, fine ou normale.
- **Durée :** Permet de fixer la durée de l'enregistrement au mode général ou au mode vidéo MMS.

Onglet Autres

- **Tonalités d'enregistrement :** Permet d'activer ou de désactiver les tonalités d'enregistrement.
- **Rétablir param. défaut :** Permet de rétablir les paramètres par défaut du caméscope.

Remarque

En mode d'enregistrement vidéo, vous pouvez régler l'échelle de zoom au moyen des touches de volume haut/bas. L'échelle de zoom va du niveau 1 au niveau 9.

Album de l'appareil photo

Permet de voir les photos et les vidéos que vous avez enregistrées avec l'appareil photo. Une fois qu'un fichier est en surbrillance, les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** et que vous sélectionnez **Album de l'appareil photo**.

Pour un fichier image :
Utiliser comme /Envoyer par /Imprimer par Bluetooth /Supprimer /Renommer / Sélection multiple /Information sur le fichier.

Pour un fichier vidéo :
Envoyer par /Renommer /Sélection multiple /Information sur le fichier

Calendrier

Lorsque vous ouvrez ce menu, un calendrier est affiché. Le curseur carré rouge permet de localiser un jour précis. La barre au bas du calendrier indique la ou les activités planifiées (s'il y a lieu) pour cette journée. Cette fonction vous permet de faire le suivi de votre agenda. Le téléphone peut émettre une tonalité d'alarme si vous l'avez réglé pour signaler un élément particulier de votre agenda.

Le tableau qui suit montre les touches servant à naviguer dans le calendrier :

Touche	Description
/	Hebdo
/	Quotidien
1 / 3 DEF	Annuel
7 PQRS / 9 WXYZ	Mensuel

Pour accéder à votre calendrier à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Calendrier**.

Les options suivantes sont disponibles lorsqu'un événement de calendrier est sélectionné dans le menu Calendrier.

- **Rechercher :** Vous permet de rechercher des agendas enregistrés.
- **Définir les congés :** Vous permet de préciser des dates qui seront affichées comme étant des congés dans votre calendrier.
- **Afficher tout :** Vous permet d'afficher tous les agendas enregistrés.
- **Afficher la semaine :** Vous permet de visionner le calendrier par semaine.
- **Aller à date :** Vous permet de passer directement à une date précise.
- **Suppression sélective :** Vous permet de supprimer, de manière sélective, les anciens agendas ou tous les agendas.
- **Paramètres :** Vous permet de régler divers paramètres du calendrier.

Mon dossier

Audio

Pour accéder à Audio à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 1 **Audio**.

- **Obtenir de nouvelles sonneries :** Permet d'acheter les sonneries de la page Web (carte SIM ROGER ou FIDO seulement)
- **Obtenir de nouvelles tonalités :** Permet d'acheter les tonalités de la page Web (carte SIM ROGER ou FIDO seulement)
- **Enregistrer mémo vocal :** Permet d'enregistrer des notes vocales.
- Les fichiers audio enregistrés s'affichent dans la liste.

Musique

Pour accéder à la fonction Musique à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 2 ABC **Musique**.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Toutes les chansons :** Permet de voir toutes les chansons de votre musicothèque.
- **Listes d'écoute :** Permet de créer vos propres listes d'écoute.
- **Artistes :** Affiche la liste des artistes de toutes les chansons contenues dans votre musicothèque et affiche toutes les chansons de l'artiste choisi.
- **Albums :** Affiche la liste des albums de toutes les chansons contenues dans votre musicothèque et affiche toutes les chansons de l'album choisi.
- **Genres :** Affiche la liste des genres de toutes les chansons contenues dans votre musicothèque et affiche toutes les chansons d'un genre spécifique.
- **Lecture aléatoire des chansons :** Permet de lire toutes les chansons de votre musicothèque dans un ordre aléatoire.

Conseil

Les formats pouvant être lus par le lecteur de musique sont les suivants : MP3, AAC, AAC+ et WMA.

Remarque

Les fichiers de musique peuvent être protégés par les lois sur le droit d'auteur et sur la propriété intellectuelle. Avant de télécharger ou de copier des fichiers, assurez-vous que vous respectez les lois en vigueur relativement aux conditions d'utilisation du matériel.

Lecture de la musique

Pour écouter la musique qui se trouve sur votre téléphone, procédez de la façon suivante :

1 Appuyez sur la touche programmable gauche **Menu** pour ouvrir le menu principal.

2 Sélectionnez **Musique**, puis choisissez l'une des options suivantes : **Lecture en cours, Toutes les chansons, Listes d'écoute, Artistes, Albums** et **Genres** ou **Lecture aléatoire des chansons**.

- Appuyez sur la touche OK **Lecture/Pause** pour écouter la chanson sélectionnée ou en arrêter temporairement la lecture. Pendant la lecture, appuyez sur les touches de navigation vers le haut ou le bas pour régler le volume, ou sur les touches vers la gauche ou la droite pour passer à la chanson précédente ou suivante.
- Pendant la lecture de la musique, appuyez sur la touche programmable gauche **Options** pour accéder aux autres fonctions.

Ajout de musique à votre téléphone

Vous pouvez ajouter des fichiers de musique à votre téléphone de l'une des façons suivantes :

- Téléchargez de la musique et des sonneries sur le réseau directement dans votre appareil.
- L'utilisateur peut également utiliser la connexion Bluetooth pour transférer des fichiers de musique depuis d'autres

appareils.

Remarque

Certains sites envoient beaucoup de données (par exemple, des bandes-annonces transmises en continu); il est donc préférable de s'abonner à un forfait de transmission illimitée de données avant d'utiliser ces services, afin d'éviter d'encourir des frais d'utilisation.

Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés lorsque vous téléchargez de la musique, des sonneries, etc.

Images

Pour accéder à l'appareil photo à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 3 DEF **Photos**.

- ► **Prendre une photo :** Permet de prendre une photo.
- ► Les fichiers de photo enregistrés sur votre téléphone s'affichent.

Vidéo

Pour accéder à Vidéo à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 4 GHI **Vidéo**.

- ► **Enregistrer vidéo :** Permet d'enregistrer une vidéo.
- ► Les fichiers vidéo enregistrés sur votre téléphone s'affichent.

Remarque

Veuillez prendre note que la protection DRM peut limiter certaines fonctions, par exemple l'envoi et la modification.

Autres fichiers

Lorsque vous recevez des fichiers dans un format non défini (par exemple .vcs, .vcf, etc.) par message texte, courriel ou Bluetooth, ils sont enregistrés dans ce dossier.

Pour accéder à Autres fichiers à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 5 JKL **Autres fichiers**.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche programmable gauche **Options** :

- **Envoyer par :** Permet d'envoyer le fichier sélectionné par messagerie, courriel ou Bluetooth.
- **Supprimer :** Permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Déplacer :** Permet de déplacer le fichier sélectionné dans un autre dossier.
- **Copier :** Permet de copier le fichier sélectionné dans un autre dossier.
- **Renommer :** Permet de modifier le nom du fichier sélectionné.
- **Sélection multiple :** Permet de sélectionner simultanément plusieurs fichiers sur lesquels effectuer différentes opérations.
- **Trier par :** Permet de trier les fichiers par nom, date et type.
- **Information sur le fichier :** Permet d'afficher l'information relative au fichier sélectionné ou à l'espace mémoire utilisé sur votre téléphone.

Gestionnaire de fichiers

Cette fonction vous permet de voir le contenu de la mémoire interne de votre téléphone.

Pour accéder au gestionnaire de fichiers à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Mon dossier**, puis 6 MNO **Gestionnaire de fichiers**.

Outils

Commande vocale

La commande vocale est la fonction par laquelle le moteur de reconnaissance vocale de votre téléphone identifie la voix de l'utilisateur et exécute les commandes données. Lorsque l'utilisateur active la fonction de commande vocale, il a le choix entre cinq commandes : Appeler <nom ou numéro>, Écouter la messagerie vocale, Appels manqués, Messages et Heure et date. Pour activer la fonction de commande vocale, maintenez la touche de retour et d'effacement enfoncée alors que le téléphone est en veille ou appuyez sur la touche programmable gauche **Menu, Outils**, puis **Commande vocale**.

1 **Appeler <nom ou numéro>** : Cette fonction est activée seulement si l'utilisateur dit la commande « Appeler » puis prononce un nom enregistré dans le carnet d'adresses ou un numéro de téléphone. Veuillez noter que des bruits environnants peuvent causer des interférences et empêcher le téléphone d'afficher des noms ou numéros. L'utilisateur a également le choix de sélectionner le type de numéro désiré à la fin de l'énoncé, par exemple « Mobile », « Domicile » ou « Travail ».

2 **Écouter la messagerie vocale** : Cette commande est activée lorsque l'utilisateur dit « Écouter la messagerie vocale ». L'utilisateur est ensuite connecté automatiquement à la boîte vocale.

3 **Appels manqués** : Cette commande est activée lorsque l'utilisateur dit « Appels manqués ». Le téléphone affiche alors la liste des appels manqués.

• **Commandes de suivi disponibles**

- **Oui :** Effectuer l'appel.
- **Non** : Passe au résultat suivant.
- **Annuler :** Permet de revenir au menu principal des commandes vocales.
- **Quitter :** Met fin à la commande vocale.
- **Suivant :** Passe au résultat suivant.

4 **Messages** : Cette commande est activée lorsque l'utilisateur prononce le mot « Messages ». L'utilisateur est ensuite connecté automatiquement à la liste de messages.

5 **Heure et date** : Cette commande est activée lorsque l'utilisateur dit « Heure et date ». Le téléphone affiche alors l'heure et la date locales actuelles.

Options de commande vocale

Lorsque l'option Commande vocale est activée, vous pouvez appuyer sur la touche programmable de gauche **Options** pour afficher les options suivantes :

- **Mode**
  - **Vitesse :** La commande vocale est abrégée.
  - **Normal :** La commande vocale est lue normalement avec les invites.
- **Meilleure concordance**
  - **1 Concordance :** Le téléphone affiche la concordance la plus probable lors des recherches de numéro dans le carnet d'adresses.
  - **4 Concordances :** Le téléphone affiche les quatre concordance les plus probables lors des recherches de nom dans le carnet d'adresses.
- **Sensibilité**
  - **Forte :** Le fonctionnement et l'efficacité du moteur de reconnaissance vocale sont très peu affectés par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.
  - **Moyenne :** Le fonctionnement du moteur de reconnaissance vocale est moyennement affecté par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.
  - **Faible :** Le fonctionnement du moteur de reconnaissance vocale est fortement affecté par la commande vocale de l'utilisateur et par les sons ambiants.
- **Mode HP oui**
  - **Mode automatique activé :** Lorsque cette option est sélectionnée, le haut-parleur est activé et le son est assez fort pour que vous l'entendiez à distance, avec le téléphone éloigné de votre oreille

- **Mode automatique désactivé :** Lorsque cette option est sélectionnée, le haut-parleur est désactivé et le son ne peut pas être entendu à distance

• **Alerte d'appel**

- **Sonnerie seulement :** Le téléphone sonne à répétition lorsque vous recevez un appel.
- **Sonnerie après le nom :** Le téléphone indique le nom ou le numéro de téléphone de l'appelant, puis il sonne plusieurs fois.
- **Répéter le nom :** Le téléphone annonce un appel entrant en répétant le nom ou le numéro de téléphone de l'appelant.

Réveil

La fonction de réveil vous permet de définir plusieurs alarmes. Vous pouvez aussi régler l'heure, l'intervalle de répétition et la tonalité de l'alarme.

S'il n'existe aucun paramètre d'alarme, appuyez sur la touche programmable gauche **Nouveau** pour ajouter une nouvelle alarme.

Pour accéder à la fonction Réveil à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 2 ABC **Réveil**.

Jeux et applications

Ce menu vous permet de télécharger divers jeux ou d'y accéder.

Pour accéder aux jeux à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 3 DEF **Jeux et applications**.

Bloc-notes

Vous pouvez créer un maximum de 30 mémos.

Pour accéder au bloc-notes à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 4 **Bloc-notes**.

1 Appuyez sur la touche programmable gauche **Nouveau** pour créer un nouveau bloc-notes.

2 Entrez le mémo et appuyez sur la touche OK **Enregistrer** pour le sauvegarder.

Calculette

L'option Calculette permet d'effectuer des opérations mathématiques simples.

Pour accéder à la calculette à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 5 **Calculette**.

Tâches

Cette fonction vous permet d'enregistrer et de gérer une tâche.

Pour accéder aux tâches à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 6 **Tâches**.

1 Pour ajouter une nouvelle tâche, appuyez sur la touche programmable gauche **Nouveau**.

2 Entrez la date d'échéance, une note, la priorité et l'état de la nouvelle tâche.

3 Appuyez sur la touche programmable gauche **Enregistrer** pour enregistrer la tâche.

Les options suivantes sont disponibles pour la liste de tâches lorsque vous appuyez sur la touche programmable gauche **Options** :

- **Marquer 'Terminé' ou 'En cours':** Vous permet de régler la tâche sélectionnée à l'état.
- **Modifier :** Permet de modifier aune tâche enregistrée.

- **Supprimer :** Supprime la tâche sélectionnée.
- **Suppression sélective :** Permet de supprimer de manière sélective toutes les tâches terminées ou passées.
- **Envoyer la tâche par :** Permet d'envoyer la tâche sélectionnée par message texte, message multimédia, courriel ou Bluetooth.
- **Sélection multiple :** Permet de sélectionner plusieurs tâches.
- **Afficher calendrier :** Permet d'afficher le calendrier.

Chronomètre

Ce menu vous permet d'enregistrer la durée d'un événement. Vous pouvez afficher des temps intermédiaires individuels (jusqu'à concurrence de 20) et le temps total.

Pour accéder au chronomètre à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 7 **Chronomètre**.

1. Pour lancer le chronométrage, appuyez sur la touche OK **Démarrer**. La durée est affichée dans le format HH.MM. SS.cs (heures, minutes, secondes, centièmes de seconde).
2. Pour enregistrer un temps intermédiaire individuel durant le chronométrage, appuyez sur la touche programmable droite **Tour**. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 tours.
3. Vous pouvez arrêter ou recommencer le compte en appuyant de nouveau sur la touche OK .
4. Pour réinitialiser le chronomètre, appuyez sur la touche OK **Arrêter**, puis sur la touche programmable gauche **Réinit.** Si vous avez enregistré des périodes, appuyez sur la touche programmable droite **Réinit**.

Calculateur de pourboires

Cette fonction vous permet de calculer rapidement et facilement le montant d'un pourboire à partir du montant total de facture, ou de calculer la part de chacun si plusieurs personnes se partagent la facture.

Pour accéder au calculateur de pourboire à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 8 **Calculateur de pourboire**.

Convertisseur d'unités

Cette option vous permet de convertir des unités de mesure.

Vous pouvez convertir des mesures dans six types d'unités : surface, longueur, poids, température, volume et vitesse.

Pour accéder à la fonction de conversion des unités à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 9 **Convertisseur d'unités**.

Enregistreur vocal

Permet d'enregistrer un clip audio sur votre téléphone. Le fichier audio enregistré est automatiquement enregistré dans le menu Audio.

Pour accéder à l'enregistrement vocal à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Outils**, puis 0 **Enregistreur vocal**.

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous appuyez sur la touche programmable gauche **Options** :

- **Mode d'enregistrement :** Règle le mode d'enregistrement à message multimédia ou à général.
- **Qualité :** Permet de régler la qualité d'un clip audio. Vous pouvez régler la qualité à excellente, normale ou économique.

Pour accéder à votre galerie audio, appuyez sur la touche programmable droite **Galerie**.

Paramètres

Audio et sonneries

Ce menu permet de configurer les paramètres audio et de sonnerie du téléphone. Pour accéder à l'option Audio et sonneries à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis **Audio et sonneries**.

Sonnerie

- **Sons :** Permet de sélectionner un son comme sonnerie du téléphone.
- **Volume :** Permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Type d'alerte :** Offre trois types d'alerte : Sonnerie, Sonnerie et vibration et Sonnerie après vibration.

Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser des pistes musicales pleine longueur comme sonneries ou tonalités de message.

Tonalité message

- **Sons :** Permet de sélectionner un son comme tonalité de message.
- **Volume :** Permet de régler le volume de la tonalité de message.
- **Type d'alerte :** Offre 4 types d'alerte de nouveau message : Sonnerie, Vibration, Sonnerie seulement et Sonnerie et vibration.
- **Intervalle d'alerte :** Permet de régler l'intervalle d'alerte de nouveau message.

Tonalité d'alerte

- **Sons :** Permet de choisir un ensemble de tonalités d'alerte. Offre 2 types de tonalités d'alerte : Tonalité d'alerte 1 et Tonalité d'alerte 2.
- **Volume :** Ce menu permet de régler le volume des tonalités d'alerte.
- **Type d'alerte :** Vous pouvez régler les tonalités d'alerte à Sonnerie ou Muet.

Tonalité des touches

Cette option de menu permet de sélectionner la tonalité émise lorsque vous appuyez sur une touche du clavier numérique. Vous pouvez choisir Bip ou Voix et régler le volume.

Multimédia

Ce menu vous permet de régler le volume des fonctions multimédias.

Appel

Ce menu vous permet de régler le volume des appels.

Paramètres du téléphone

Ce menu permet de configurer les paramètres du téléphone. Pour accéder à ce menu depuis l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis 2 ABC **Paramètres du téléphone**.

Date et heure

- **Régler la date :** Permet de régler la date affichée à l'écran de veille de votre téléphone.
- **Format de date :** Choisissez un format de date parmi les options ci-dessous.

  1) jjj,MMM/JJ

  2) MM/JJ/AAAA

  3) JJ/MM/AAAA

  4) AAAA/MM/JJ
- **Régler l'heure :** Permet de régler l'heure affichée à l'écran de veille de votre téléphone.
- **Format de l'heure :** Choisissez entre **12 heures** et **24 heures**.
- **Mise à jour automatique :** Si vous réglez la mise à jour automatique à **Activé**, l'heure est actualisée en fonction de celle du réseau. Si vous réglez la mise à jour automatique à **Désactivé**, l'heure n'est pas actualisée automatiquement.

Langue

Permet de changer la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ceci modifiera aussi le mode de la langue de saisie.

Créer des raccourcis clavier

Permet de modifier les préférences des raccourcis clavier actuellement attribués aux touches de navigation (en mode de veille).

Mode avion

Ce mode permet d'accéder uniquement aux fonctions du téléphone qui ne nécessitent pas l'utilisation du réseau sans fil, à l'exception des appels d'urgence, lorsque vous êtes dans un avion ou dans un endroit où les connexions sans fil sont interdites. Si vous activez le mode avion, l'icône correspondante sera affichée sur l'écran plutôt que l'icône de signal réseau.

- **Activé :** Vous ne pouvez ni faire ni recevoir d'appels, sauf des appels d'urgence et vous ne pouvez pas utiliser les autres fonctions qui nécessitent le service réseau.
- **Désactivé:** Vous pouvez désactiver le mode avion pour accéder au réseau.

Sécurité

Divers codes et mots de passe sont utilisés pour protéger les fonctions et paramètres de votre téléphone.

- **Verrouillage du téléphone :** Vous pouvez activer un code de sécurité pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Si vous choisissez l'option de verrouillage du téléphone **Au démarrage**, le téléphone vous demande de saisir un code de sécurité chaque fois que vous le mettez sous tension. Si vous choisissez l'option **Au changement de SIM**, le téléphone vous demande de saisir un code de sécurité lorsque vous changez de carte SIM. Si vous réglez le verrouillage du téléphone à **Verrouiller le téléphone**, votre téléphone se verrouille immédiatement.

- ► **Demande de NIP:** Permet de régler la demande de NIP à **Activé** ou **Désactivé**. Si vous optez pour **Activé**, vous devez entrer le NIP lorsque vous allumez le téléphone.
- ► **Numéro FDN :** Permet d'activer ou de désactiver la fonction **FDN**. Vous pouvez aussi régler la **Liste FDN**. Lorsque cette option est réglée à **Activé**, vous ne pouvez appeler que le numéro figurant dans la liste FDN que vous avez définie.
- ► **Changer les codes :** Cette fonction permet de changer vos codes d'accès pour les fonctions **Code de sécurité, PIN et PIN2**. Vous devez entrer votre mot de passe actuel avant d'indiquer le nouveau.

Réinit. paramètres

Cette fonction vous permet de rétablir les paramètres réglés en usine. Pour ce faire, vous devez disposer du code de sécurité.

- ► **Réinit. principale :** Remet les paramètres du téléphone (p. ex. Audio, Affichage, Langue, Date et heure, Bluetooth) aux valeurs par défaut.
- ► **Effacement global :** Supprime du téléphone le contenu téléchargé ou créé par l'utilisateur (p. ex. les images et les vidéos).

• **Téléphone**

- Supprime de la mémoire du téléphone tous les sons et images téléchargés ou créés par l'utilisateur.
- Supprime les renseignements personnels stockés dans la mémoire du téléphone (par exemple, le carnet d'adresses, les messages, les tâches, les alarmes et les entrées d'agenda du Calendrier).
- Rétablit les réglages enregistrés dans la mémoire du téléphone à leurs valeurs par défaut.

Affichage

Ce menu permet de configurer les paramètres de l'affichage. Pour accéder à l'option Affichage à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis 3 DEF **Affichage**.

Papiers peints

Ce menu permet de sélectionner une image ou une couleur d'arrière-plan de l'écran.

Polices de caractères

Vous pouvez choisir la taille et la couleur des caractères utilisés dans votre téléphone.

Horloges et Calendrier

Cette fonction permet d'activer l'affichage de l'horloge ou du calendrier sur l'écran en mode veille.

Luminosité

Permet de régler la luminosité de l'écran.

Durée de rétroéclairage

Utilisez cette option pour régler la durée de rétroéclairage de l'écran.

Styles de menus

Vous pouvez choisir le style de menu Vue icônes ou Vue liste.

Appel

Ce menu permet de configurer les paramètres d'appel. Pour accéder à la fonction Appel à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis 4 GHI **Appel**.

Renvoi d'appel

Ce menu permet d'indiquer quand réacheminer les appels vers un autre numéro.

Envoyer Mon numéro

Ce service réseau permet à la personne que vous appelez de voir (activé) ou non (désactivé) votre numéro de téléphone. Vous pouvez sélectionner **Défini par réseau** si vous préférez utiliser des paramètres différents pour les différents fournisseurs de services.

Recomposition auto

Permet de recomposer automatiquement un numéro si personne ne répond.

Mode Réponse

Permet de déterminer la méthode de réponse aux appels.

- ► **Toute touche :** Permet de prendre un appel entrant en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche de fin et de mise en marche , des touches de volume et de la touche programmable droite **Muet**.
- ► **Touche d'envoi seulement :** Pour répondre à un appel entrant, vous devez appuyer sur la touche d'envoi ou sur la touche programmable gauche **Accepter**.
- ► **Ouverture du rabat :** Permet d'ouvrir le rabat du téléphone pour répondre à un appel entrant.

Mode malentendant

Permet d'activer ou de désactiver le mode malentendant. Ce mode amplifie les hautes fréquences pour neutraliser les effets de la perte d'ouïe.

Bip minute

Si vous réglez cette option à Activé, l'alarme retentit à chaque minute de temps de conversation.

Appel en attente

Ce menu vous permet d'activer ou de désactiver la fonction de mise en attente. Vous pouvez aussi consulter l'état actuel d'appel en attente.

Rejet des appels

Coupe la communication avec un numéro figurant dans votre liste de rejet des appels.

Envoyer tonalités DTMF

Si vous réglez cette option à Activé, la tonalité des touches peut être envoyée à votre contact pendant que vous parlez au téléphone. Si vous réglez l'option à Désactivé, la tonalité des touches ne peut pas être envoyée à votre contact.

Accessibilité

Téléimprimeur

Permet d'activer le mode téléimprimeur (TTY) pour communiquer avec d'autres appareils TTY. Sélectionnez **TTY complet, TTY et parole, TTY et écoute, TTY Éteint**.

Prothèse auditive

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de prothèse auditive.

Vibration sur réponse

Fait vibrer votre téléphone lorsque votre interlocuteur répond à l'appel.

Durée de l'appel

Permet d'afficher de l'information au sujet de la durée des appels.

Accessibilité

Ce menu vous permet de régler aisément diverses options d'accessibilité.

Pour accéder à la fonction Accessibilité à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis **Accessibilité**.

Lecture à haute voix du menu

Cette option permet au téléphone de lire à haute voix les menus auxquels vous accédez.

Tonalité des touches

- **Sons :** permet de sélectionner une tonalité qui se fait entendre à chaque pression d'une touche du clavier. Vous pouvez sélectionner une option de Bip et de Voix.
- **Volume :** Permet de régler le volume des tonalités du clavier.

Gros texte

Permet l'affichage du texte en grands caractères. Sélectionnez Activé ou Désactivé.

Inverser les couleurs

Permet de régler le contraste des couleurs pour une meilleure visibilité. Sélectionnez Activé ou Désactivé.

Son mono

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de son mono.

Mode malentendant

Permet d'activer ou de désactiver le mode malentendant. Le mode malentendant amplifie les hautes fréquences pour neutraliser les effets de la perte d'ouïe.

Téléimprimeur

Permet d'activer le mode TTY pour communiquer avec d'autres appareils TTY. Vous avez le choix de TTY total, TTY vocal, TTY audible ou TTY

Prothèse auditive

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de prothèse auditive.

Commande vocale

Cette option permet de régler les options de commandes vocales. Reportez-vous à la page 73.

Connectivité

Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth est intégrée à votre téléphone. Cette technologie vous permet d'établir une connexion sans fil entre votre téléphone et d'autres dispositifs Bluetooth, comme un appareil mains libres, un ordinateur, un portable ou d'autres téléphones. Un seul des dispositifs enregistrés dans votre téléphone peut être connecté à la fois. (Pour établir une connexion avec un dispositif du même type ou pour modifier les préférences Bluetooth, débranchez d'abord le dispositif actuellement connecté.)

Vous pouvez aussi échanger, entre autres, des cartes d'affaire, des points au calendrier et des images.

Activer/Désactiver

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité Bluetooth du téléphone.

Rechercher nouveau dispositif

Cette fonction vous permet de détecter et d'ajouter d'autres dispositifs.

Pour coupler le téléphone à un autre dispositif

1 À l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, **Connectivité, Bluetooth**, puis 2 ABC **Rechercher nouveau dispositif**.

2 Si vous désirez arrêter la recherche, appuyez sur la touche programmable droite **Annuler**.

3 Tous les appareils détectés sont affichés.

4 Sélectionnez le dispositif voulu en appuyant sur la touche OK OK **Ajouter** et en saisissant le mot de passe.

Mes appareils

Cette fonction vous permet de visualiser la liste de tous les dispositifs qui sont jumelés à votre téléphone.

Mes infos Bluetooth

Ce menu vous permet de configurer le profil en vue de la connexion Bluetooth.

- **Visibilité de mon dispositif :** Permet de régler votre appareil de façon qu'il puisse être détecté par d'autres dispositifs Bluetooth.
- **Nom dispositif :** Permet de changer le nom du téléphone visible pour les autres dispositifs Bluetooth.
- **Services compatibles :** Affiche tous les services qui sont pris en charge par le téléphone.
- **Mon adresse Bluetooth :** Affiche l'adresse Bluetooth de votre appareil.

Connexion

Profils Internet

Permet d'ajouter ou de supprimer des profils pour l'utilisation du réseau.

Points d'accès

Permet d'ajouter ou de supprimer des points d'accès pour l'utilisation du réseau.

Sélection réseau

Permet de choisir entre **Automatique** et **Manuel**.

Mémoire

Ce menu permet de configurer les paramètres de mémoire. Pour accéder à l'option Mémoire à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis 8TUV **Mémoire**.

Espace utilisé

Cette fonction montre l'état de la mémoire du téléphone.

- ► **Mémoire commune :** Montre l'état de la mémoire du téléphone et la mémoire actuellement utilisée par les fichiers audio, les photos, les vidéos, les messages multimédias, le courriel, Java, etc.
- ► **Mémoire réservée :** Montre l'état de la mémoire réservée utilisée par les messages texte, les contacts, le calendrier, les tâches et le bloc-notes.
- ► **Carte SIM** : Cette fonction montre l'état de la mémoire de la carte SIM.

Applications

Ce menu permet de configurer les paramètres du téléphone. Pour accéder à Applications à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis 9WXYZ **Applications**.

Messages

Pour plus de détails, consultez la section Paramètres de message à la page 53.

Navigateur

Ce menu permet de configurer les paramètres du navigateur.

Comptes

Vous pouvez activer plusieurs comptes.

Apparence

Vous pouvez choisir les paramètres d'apparence du navigateur : taille du texte, codage de caractères, affichage des photos et Java Script.

Mémoire cache

Les pages Web auxquelles vous avez accédé sont stockées dans la mémoire du téléphone. Ce menu vous permet de gérer cette fonction.

- ► **Vider cache :** Supprime toutes les données contenues de la mémoire cache.
- ► **Cache :** Permet d'activer ou de désactiver la mémoire cache.

Remarque

La mémoire cache est un type de mémoire tampon utilisée pour enregistrer les données temporairement, en particulier lorsque vous êtes en ligne.

Témoins

Les renseignements sur les services auxquels vous avez accédé sont stockés dans ce qui est appelé un fichier témoin. Ce menu permet d'autoriser ou non les témoins et de supprimer les témoins déjà stockés sur votre téléphone.

Effacer l'info d'accès Internet

Vous pouvez supprimer l'historique d'identifiant ou mot de passe que vous avez enregistré précédemment.

Paramètres d'affichage

Vous pouvez modifier les paramètres de l'écran du navigateur (mode de rendu).

Paramètres

Sécurité

Affiche la liste de tous les certificats disponibles.

- ► **Certificats :** Vous pouvez afficher la liste des certificats et les voir en détail.
- ► **Effacer la session :** Supprime la session sécurisée.

Mode navigation

Vous pouvez changer les méthodes de navigation dans le navigateur.

- ► **Navigation 4 voies :** Le curseur du navigateur fait défiler les données par sections ou permet de suivre des liens hypertextes.
- ► **Pointeur de la souris :** Vous pouvez déplacer le curseur à la manière du pointeur d'une souris.

Menu contextuel sécurisé

Vous pouvez activer ou désactiver le menu contextuel qui identifie une page sécurisée.

Raccourcis

Lorsque cette option est activée, vous pouvez vous servir du clavier du téléphone pour utiliser plus rapidement le navigateur. Si les raccourcis sont activés, les touches de raccourcis suivantes sont disponibles :

1. Entrer l'URL	2. Cette page
3. Afficher signets	4. mémoire
5. Plein écran	6. Pages enregistrées
7. Page arrière	8. Pages Récentes
9. Zoom avant	0. Rechercher du texte
*. Page avant	#. Zoom arrière

Vous pouvez régler la taille du texte et des images du navigateur en utilisant les touches de volume pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Mise à niveau du logiciel

L'utilisateur peut vérifier si une mise à jour du logiciel est disponible au moyen du menu Rechercher mise à jour.

Si aucune nouvelle version de logiciel n'a été trouvée, l'utilisateur n'a plus accès à cette fonction pendant 24 heures.

Après avoir téléchargé la mise à jour du serveur, vous pouvez décider de reporter son installation. Les rappels peuvent être programmés pour 1, 4, 8 ou 24 heures. Le cas échéant, l'utilisateur est invité à effectuer la mise à jour après un certain délai. L'utilisateur peut également utiliser ce menu pour effectuer la mise à jour au moment qui lui convient le mieux.

La mise à jour du logiciel ne peut être reportée que trois fois et commence automatiquement après l'expiration du troisième report.

Pour accéder à Mise à jour du logiciel à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis **Mise à jour du logiciel**.

Renseignements sur le téléphone

Ce menu permet d'afficher l'information suivante : Mes numéros, Fabricant, Nom de modèle, ID du dispositif, Version du matériel, Version du logiciel, Langue.

Pour accéder à la fenêtre Renseignements sur le téléphone à partir de l'écran de veille, appuyez sur la touche programmable gauche **Menu**, **Paramètres**, puis **Renseignements sur téléphone**.

Accessoires

Il existe divers accessoires destinés à votre téléphone, dont certains sont vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés.

Chargeur de voyage

Cet adaptateur permet de charger la batterie.

Batterie

Batterie standard disponible.

Remarque

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent varier selon la région. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec notre entreprise de service ou notre agent régional.

GARANTIE LIMITÉEz

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG propose, pour le poste d'abonné et les accessoires qui l'accompagnent, une garantie limitée contre les vices de matériaux et de fabrication, conformément aux modalités et conditions suivantes :

1. La garantie limitée pour le produit est en vigueur pendant UN (1) an à compter de la date d'achat du produit par l'utilisateur final initial.
2. La garantie limitée n'est valide que pour l'acheteur initial du produit et ne peut être ni cédée, ni transférée à un autre acheteur ou utilisateur final.
3. Cette garantie n'est valide que pour l'utilisateur final initial du produit, pendant la durée de la garantie, uniquement au Canada.
4. Sur demande de LG, le client doit fournir de l'information prouvant raisonnablement la date de l'achat.
5. Pendant la durée de la garantie, LG réparera ou remplacera, à son unique discrétion, sans frais pour l'utilisateur final initial, toute composante défectueuse du téléphone ou de l'accessoire.
6. LG peut utiliser des pièces ou des composantes remises à neuf, reconditionnées ou neuves lors de la réparation d'un produit, ou encore remplacer un produit par un produit remis à neuf, reconditionné ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

1. Défauts et dommages résultant d'un usage du produit autre que celui auquel il est destiné.
2. Défauts et dommages découlant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inadéquat, d'une exposition à l'humidité, de modifications non autorisées, de branchements non autorisés, de réparations non autorisées, d'un usage abusif, d'une négligence, d'un abus, d'un accident, d'une altération, d'une installation inadéquate ou de toute autre action dont LG n'est pas responsable, y compris dommages résultant de renversements d'aliments ou de liquides.
3. Bris et dommages aux antennes, sauf s'ils sont causés directement par des vices de matériaux ou de fabrication.
4. Le fait que le service à la clientèle de LG n'ait pas été avisé par l'utilisateur final initial du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.

5. Produits dont le numéro de série a été retiré ou rendu illisible.
6. Dommages résultant de l'utilisation d'accessoires autres que ceux approuvés par LG.
7. Surfaces de plastique et autres pièces exposées égratignées ou endommagées par suite d'une utilisation normale.
8. Produits dont le service a été effectué par des personnes ou des entreprises non autorisées.

Remarques :

1. Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.
2. La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie explicite n'est fournie pour ce produit.

LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA GARANTIE EXPLICITE ÉNONCÉE AUX PRÉSENTES. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE POURRA PAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE DE JOUISSANCE DU PRODUIT, NI DES INCONVÉNIENTS, DES PERTES OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE-INTÉRÊT, DIRECT OU INDIRECT, DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER CE PRODUIT, NI DES VIOLATIONS DE GARANTIE EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE QUI S'APPLIQUE À CE PRODUIT.

4. COMMENT OBTENIR UN SERVICE D'ENTRETIEN DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE :

Pour obtenir un service d'entretien couvert par cette garantie, veuillez appeler au numéro de téléphone ci-dessous, depuis n'importe où au Canada :

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. 1 888 LG-Canada (1 888 542-2623)

http://www.lg.com/ca_fr (liens Assistance > Assistance téléphone portable)

LG Life's Good **Electronics Canada Inc.**
North York, Ontario

LG

Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™