LG
Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-E981h

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.

MFL67855002 (1.0)

www.lg.com

ESPAÑOL

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

Contenidos

Aviso importante 5

Características del teléfono 11
Descripción general del teléfono.....11
Instalación de la tarjeta Micro SIM y la batería.....13
Cargar el teléfono 15
Bloquear y desbloquear la pantalla .18

La pantalla principal 19
Sugerencias sobre la pantalla táctil .19
Personalizar la pantalla principal...20
Volver a las aplicaciones usadas recientemente.....21
Notificaciones 21
Desplace el dedo por la pantalla hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes.....22
Ajustes rápidos.....22
Iconos indicadores en la barra de estado.....23
Teclado en pantalla.....25
Ingresar letras acentuadas.....25

Ajustes de la cuenta de Google 26

Conectarse a redes y dispositivos 27
Wi-Fi.....27
Conectarse a redes de Wi-Fi 27
Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi 27
Bluetooth.....28
Compartir la conexión de datos del teléfono 29
Wi-Fi Direct.....31
SmartShare.....32
Conexiones de PC con un cable USB.... 34

Llamadas 36
Realizar una llamada.....36
Llamar a los contactos 36
Responder y rechazar una llamada..36
Ajuste del volumen durante la llamada..... 36
Ver los registros de llamadas 37
Ajustes de llamada 38

Contactos 39
Buscar un contacto 39
Agregar un nuevo contacto.....39
Contactos favoritos.....39
Crear un grupo.....40

Mensajes 41
Enviar un mensaje 41
Cambiar los ajustes de su mensaje...42

Correo 43
Abrir la aplicación Correo 43
Escribir y enviar correos.....43
Agregar, cambiar y borrar una cuenta de correo.....44
Usar las carpetas de las cuentas.....44

Cámara..... 45
Uso del visor 45
Opciones de ajustes avanzados 46
Tomar una foto 48
Ver las fotos guardadas.....48

Videocámara..... 50
Uso del visor 50
Opciones de ajustes avanzados 51
Grabar un video.....52
Luego de grabar un video 52
Ver los videos guardados.....53
Ajustar el volumen durante la visualización de un video 53

Nuevas funciones 54
QuickMemo 54
Usar las opciones de QuickMemo.55
Cómo ver el QuickMemo guardado 56
Descartar QuickMemos.....56
Ver el QuickMemo guardado 56
QuickTranslator.....57
QSlide.....58
Grabación doble.....59
QuickRemote.....60
Ampliar el audio.....61
Buscando el punto de enfoque 62
Zoom en vivo 63
LG SmartWorld 63
Cómo llegar a LG SmartWorld desde el teléfono 64
Usar LG SmartWorld 64
On-Screen Phone.....65
Iconos de On-Screen Phone.....65
Funciones de On-Screen Phone.....65
Instalar On-Screen Phone en la PC66

Multimedia..... 67
Galería.....67
Visualización de fotografías.....67
Reproducir videos.....68
Editar fotos o videos.....68
Borrar fotos/videos.....68
Establecer un fondo de pantalla....68
Multimedia/Videos.....69
Reproducir un video 69
Editor de video 70
Asistente de video.....72
Música.....73
Agregar archivos de música al teléfono 73
Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP). 73
Reproducir una canción.....73

Utilidades..... 76
Configurar una alarma.....76
Usar la calculadora 76
Agregar un evento al calendario.....76
Grabador de voz.....77
Grabar un sonido o una voz.....77
Enviar una grabación de voz.....77
Adminstrador de tareas.....78

Contenidos

Tareas 78
Polaris Office 4 78
LG Backup 79
Acerca de la creación de copias de seguridad y la restauración de los datos del teléfono 79
Crear copias de respaldo de los datos del teléfono inteligente 80
Programar copias de respaldo automáticas 80
Restauración de datos del teléfono 81
Búsqueda por voz 82
Descargas 82

La Web 83
Navegador 83
Usar la barra de herramientas Web 83
Visualizar páginas web 84
Abrir una página 84
Búsqueda por voz en la web 84
Favoritos 84
Último(s) acceso(s) 84
Chrome 85
Visualización de páginas web 85
Abrir una página 85
Sincronización con otros dispositivos 85

Ajustes 86
Acceder al menú de ajustes 86
REDES INALÁMBRICAS 86
DISPOSITIVO 89
PERSONAL 93
SISTEMA 95

Software de PC (LG PC Suite) 97

Actualización del software del teléfono 100
Actualización del software del teléfono 100

Sobre esta guía para el usuario 102
Sobre esta guía para el usuario 102
Marcas registradas 103
DivX HD 104

Accesorios 105

Por su seguridad 106

Instrucciones de seguridad 114

Solución de problemas 123

Preguntas frecuentes 127

Aviso importante

Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Debe comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Desinstalar aplicaciones:

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** del menú DISPOSITIVO.
2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace el dedo por la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

Aviso importante

- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería.**

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería**

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto

ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

⚠ **ADVERTENCIA**

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque ▦ > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** del menú DISPOSITIVO > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esto abre una pantalla que lo guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

Nota: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya ingresado mientras crea el patrón de desbloqueo.

⚠ **ADVERTENCIA**

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de desbloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

< Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un

patrón incorrecto 5 veces, toque la opción **¿Has olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que ingrese su PIN de respaldo, el cual ingresó cuando creó el patrón de desbloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, debe realizar un restablecimiento de fábrica.

< Si olvidó su PIN o contraseña >

Si olvida su PIN o contraseña, necesitará realizar un reinicio completo.

Precaución: Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

NOTA: Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, debe ingresar su PIN de la copia de respaldo.

5. Usar la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si su teléfono no logra restaurar los ajustes originales, efectúe un reinicio completo (restablecimiento a los valores de fábrica) para inicializarlo.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Copia de respaldo y restauración** en el menú PERSONAL > **Restaurar datos de fábrica** > **Restaurar teléfono** > **Borrar todo**.

ADVERTENCIA

Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación para abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Detener las aplicaciones:

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en el menú DISPOSITIVO > **EN EJECUCIÓN**.

2 Desplace el dedo sobre la pantalla y toque la aplicación que desee y toque **Parar**.

NOTA: Para realizar múltiples tareas, toque y mantenga la **Tecla de Inicio** para pasar a otra aplicación mientras utiliza una aplicación. Esto no impide la aplicación anterior se ejecute en segundo plano en el equipo. Asegúrese de tocar la **Tecla Volver** para salir de la aplicación luego de usarla.

7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO para revisar los medios de almacenamiento.

2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.

3 En la pantalla del teléfono, aparecerá una lista de tipo de conexión USB. Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.

4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de la PC a la

carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.

5 Después de transferir archivos, deslice hacia abajo la barra de estado y toque **USB conectado** y seleccione **Solo cargar** de la lista de tipos de conexión USB.

8. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

9. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:

Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** durante 10 segundos para apagar el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

Auricular

Sensor de proximidad
Detecta los objetos cerca del elemento sendor, como su cabeza durante una llamada, de modo que no active por accidente funciones no deseadas.

Lente de la cámara frontal
Utilice la cámara frontal para tomar fotos de sí mismo o para hacer videollamadas.

Tecla Encender/Apagar/Bloquear
- Toque y la mantega presionada para apagar y encender, reiniciar, activar o desactivar el modo avión, y cambiar el tono de timbre.

Pantalla táctil

Tecla Volver
- Vuelve a la pantalla anterior. Sale de una aplicación luego de usarla.

Tecla de Inicio
- Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla. Al mantenerla presionada se le mostrará las aplicaciones recién abiertas.

Tecla de Opciones
- Muestra las opciones disponibles en la pantalla actual o aplicación.

NOTA: Sensor de proximidad
Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

⚠ ADVERTENCIA
Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

SUGERENCIA:
- Toque la **Tecla Volver** siempre que abra una aplicación para comprobar las opciones disponibles.

Características del teléfono

LED IR

Micrófono

Conector del auricular

Tecla rápida

Presione para acceder rápidamente a sus aplicaciones favoritas. La aplicación estándar es QuickMemo.

> **SUGERENCIA:**
> Personalice la tecla rápida en > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Tecla rápida** en el menú SISTEMA > **Atajos**, para configurar las aplicaciones que desea.

Tecla Encender/Apagar/Bloquear

- Para encender el télefono: Toque y mantega presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** durante 3 segundos.
- Para apagar el teléfono: Toque y mantega presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** durante 3 segundos, luego toque **Apagar** y **OK**.

Teclas de volumen

- Le permite ajustar el volume de los medios y del tono de timbre, o ajustar el volume del auricular durante una llamada.
- Para cambiar al modo silencioso, toque y mantega presionada la Tecla de bajar volumen.

> **⚠ ADVERTENCIA**
> - Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.

Instalación de la tarjeta Micro SIM y la batería

Antes de explorar su nuevo teléfono, necesitará configurarlo. Para insertar la tarjeta Micro SIM y la batería:

1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa posterior como se muestra en la imagen.

2 Deslice la tarjeta Micro SIM hacia adentro de la ranura, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta Micro SIM quede hacia abajo.

NOTA: Por favor, ingrese primero el lado biselado de la tarjeta. Vea la imagen abajo de la ranura de la Micro SIM.

3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

4 Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

Cargar el teléfono

Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.

ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías o cables no aprobados, puede provocar una carga lenta de la batería o hacer que aparezca el mensaje respecto a la carga lenta de la batería. También puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo, lo cual no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

Usar la tarjeta de memoria

El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria MicroSD™ o MicroSDHC™ con capacidad de hasta 64GB. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

Insertar una tarjeta de memoria MicroSD:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta de memoria quede hacia abajo.

NOTAS:

Por favor, ingrese primero el lado biselado de la MicroSD. Vea la imagen a la derecha de la ranura.

Algunas aplicaciones almacenan datos en la tarjeta MicroSD y en el teléfono. Así, si la tarjeta se desintala de modo inadecuado, puede producir un error debido a la no conformidad entre la información en el teléfono y en la tarjeta. En el peor caso, puede corromperse o dañarse el contenido de la tarjeta MicroSD.

Retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO > **Desactivar la MicroSD** > **OK**.

NOTA:

- Use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.
- Dado que el dispositivo utiliza el sistema de archivos FAT32, el tamaño máximo para cualquier archivo es de 4 GB.

ADVERTENCIA

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO.
2 Toque **Desactivar la MicroSD** y toque **OK** para confirmar.
3 Toque **Formatear la MicroSD** > **Formatear la MicroSD** > **Borrar todo**.
4 Si fijó un patrón de desbloqueo, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo.**

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo boqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

Con el toque de su dedo puede acceder a las aplicaciones disponibles, seleccionar menús/menúes y acceder a los datos guardados en su teléfono. A continuación, detalles de cómo navegar por el teléfono.

Tocar: un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado: toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar: toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla de inicio para reubicarlos.

Desplazar o deslizar: para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces: toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.

Zoom táctil: utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los mapas, o para mirar fotografías.

Rotar la pantalla: desde muchas aplicaciones y menúes/menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

La pantalla principal

NOTA:
- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Resumen de la Pantalla principal

La Pantalla principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite agregar elementos como iconos de aplicaciones, atajos, carpetas o widgets para darle acceso instantáneo a ellos. La Tecla de Inicio le direcciona directamente hacia esa Pantalla.

En la parte inferior de la pantalla principal puede ver el menú de iconos, que le brinda acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza.

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Esto muestra todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla de Inicio agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Agregar elementos a la pantalla principal:

1. Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
2. En la parte inferior de la pantalla, seleccione el elemento que desea agregar. Aparecerá el elemento agregado en la pantalla principal.
3. Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Borrar un elemento de la pantalla principal:

- **Pantalla principal** > toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a .

SUGERENCIA: Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

SUGERENCIA: Uso de las carpetas
Puede crear carpetas de aplicaciones para guardar aplicaciones similares, si lo desea. Arrastre el icono de una aplicación sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán creando una carpeta.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

1 Mantenga presionada la **Tecla de Inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la **Tecla Volver** para volver a la pantalla anterior.

Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.
Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.
Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la

pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

NOTA: Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Desplace el dedo por la pantalla hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes

Desplace el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.

NOTA: Cuando se mantiene presionado cualquier icono de la parte superior de la pantalla, se accederá directamente a Ajustes.

Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar con rapidez los ajustes de función como Wi-Fi, manejar la luminosidad de la pantalla y más. Para Ajustes rápidos, desplace el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones o toque su ajuste deseado.

Reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Toque . Luego, puede verificar y reorganizar los elementos del panel de notificaciones.

Iconos indicadores en la barra de estado

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla brindan información sobre el estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción
	Sin tarjeta Micro SIM
	Sin señal

Icono	Descripción
	Modo vibrar
	Batería completamente cargada

La pantalla principal

	Modo avión		Se está cargando la batería
	Conectado a la red Wi-Fi		Descargando datos
	Auricular conectado		Cargando datos
	Llamada en curso		El GPS se está conectando
	Llamada en espera		Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Altavoz		Se están sincronizando los datos
	Llamada perdida		Nuevo e-mail de Gmail
	Bluetooth activado		Nuevo mensaje de Google Talk
	Advertencia del sistema		Nuevo mensaje
	Alarma establecida		Se está reproduciendo una canción
	Nuevo correo de voz		El teléfono está conectado a la PC mediante un cable USB o el anclaje de USB está activo
	Timbre silenciado		Punto de accesso Wi-Fi está activado
	NFC está encendido		P2P está encendido

NOTA: La ubicación de los iconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

Teclado en pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita ingresar texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e ingresar texto

Tecla Mayúscula - Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

Números y símbolos - Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

Tecla de escritura a mano/Hable para escribir/Ajustes - Toque para cambiar al modo de escritura manual.

Tecla Espacio - Toque esta tecla para ingresar un espacio.

Tecla Entrar - Toque para crear una nueva línea.

Tecla Retroceso - Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de ingreso de texto, podrá ingresar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de lo servicios de Google.

Configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una cuenta de Google desde la pantalla de configuración.
  O bien
- Toque > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot", por su sigla en inglés. Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en **DESACTIVADO**, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS

2 Configure **Wi-Fi** en **activado** para comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.

3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.

- Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.

4 Toque una red para conectarse a ella.

- Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

NOTA:
- LG no se responsabiliza por la pérdida, la intercepción o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en **ACTIVADO** en el menú REDES INALÁMBRICAS.

2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su teléfono esté visible y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.

3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o paquetes de manos libres para autos/carros, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas.**

2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en **ACTIVADO** en el menú REDES INALÁMBRICAS.

2 Vuelva a tocar el menú **Bluetooth** y marque la casilla de selección en la parte superior de la pantalla para ser visible para otros dispositivos.

NOTA: Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque > **Tiempo visible**.

3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y el punto de acceso Wi-Fi son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora mediante un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con punto de acceso Wi-Fi.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá

un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite http://www.android.com/tether.

Cambiar los ajustes del punto de acceso Wi-Fi:

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexiones y Redes** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Punto de acceso Wi-Fi** > elija las opciones que desee ajustar.

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite http://www.android.com/tether.

Cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

1 En la pantalla principal, toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2 Toque **Conexiones y Redes** en el menú REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
3 Verifique que **Punto de acceso Wi-Fi** esté seleccionado.
4 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
   - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
   - Puede cambiar el **SSID de red** (nombre) que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
   - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red

con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).

- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si ingresa una contraseña, debe ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede elegir **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.

5 Toque **Guardar**.

¡ATENCIÓN! Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

Activar Wi-Fi Direct:

1 Desde la pantalla principal, toque la **Tecla de Opciones** ≡ > **Ajustes del sistema** > **Wi-Fi.**

2 Toque la **Tecla de Opciones** ≡ > **Wi-Fi Direct.**

3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital mediante de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

1 En la pantalla principal, toque > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare** .
2 Toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes**.
3 Toque **Compartir contenidos** para permitir que otros dispositivos detecten al suyo.

- Toque **Solicitud para compartir** y seleccione la opción de solicitudes para compartir.
- Toque **Recibir archivos** si desea permitir que otros dispositivos carguen archivos multimedia a su teléfono.

NOTA: Asegúrese de que la tarjeta MicroSD esté instalada correctamente y que la opción **Recibir archivos** del menú Ajustes esté marcada.

4 Toque **Mis contenidos compartidos** y marque los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Fotos**, **Videos** y **Música/Canción**.
5 **SmartShare** ahora queda activado y listo para compartir contenido.

Controlar sus dispositivos reproductores

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, la TV) reproduzca contenido multimedia desde su biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, la PC).

NOTA: Asegúrese de que la función DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare** .
2 Toque el icono **Reproductor** y seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos reproductores.

3 Toque el icono **Biblioteca** y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
4 Puede explorar la biblioteca de contenido.
5 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura y toque **Reproducir** o toque la **Tecla de Opciones** > **Reproducir.**

Compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

1 Mientras reproduce su música usando la aplicación **Música/ Reproductor de música**, toque en la superficie Título.
2 Seleccione el dispositivo de las listas de reproductores para reproducir los archivos.

NOTA: Siga los mismos pasos para usar la **Galería**, **Videos, Música** o **Polaris Office** para compartir contenido.

AVISO: Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación.
Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP (Reproductor de Medio Digital) de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores.
Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare** .
2 Toque la tecla **Biblioteca** y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
3 Puede explorar la biblioteca de contenido.
4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego

toque **Descargar**.

AVISO: Algunos contenidos no son compatibles.

Cargar contenido a la biblioteca de contenido remoto

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare** .
2 Toque el icono **Biblioteca** y seleccione **Mi teléfono**.
3 Puede navegar por la biblioteca de contenido local para encontrar los contenidos que desee.
4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Cargar**.
5 Seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

AVISO: Algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga y no cargarán archivos. Algunos contenidos no son compatibles.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, debe cambiar los ajustes manualmente. Desde la pantalla principal, toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes del sistema** > **Conexión de PC** > **Tipo de conexión USB** > y luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.

3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
6 Comience la sincronización.

Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.

Llamadas

Realizar una llamada

1 Toque > ficha **Aplicaciones** y **Teléfono** para abrir el teclado.
2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
3 Toque para realizar una llamada.
4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla 0+ .

Llamar a los contactos

5 Toque > ficha **Aplicaciones** y **Contactos/Agenda** para abrir sus contactos.
6 Desplace el dedo por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
7 En la lista, toque a quien desea llamar.

Responder y rechazar una llamada

Cuando la pantalla está bloqueada
Cuando reciba una llamada en estado de Bloqueo, deslice la en cualquier dirección para responder una llamada recibida.
Deslice la en cualquier dirección para Rechazar una llamada entrante.
Deslice el icono **Rechazar con mensaje** si desea enviar un mensaje a quién le llama. La opción no está disponible si el número que llama es desconocido.

SUGERENCIA: Rechazar con mensaje
Puede enviar un mensaje rápido mediante esta función. Esto resulta cómodo cuando necesita rechazar una llamada durante una reunión, por ejemplo.

Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada

1 Durante la primera llamada, toque **Tecla de Opciones** > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar o puede buscar contactos tocando y seleccionar el contacto al que desea llamar.
2 Toque para realizar la llamada.
3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la **Tecla de Inicio** y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione el icono **Terminar**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque **Teléfono** y elija la ficha **Registros**.
Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA:

- Toque cualquier ingreso de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque la **Tecla de Opciones** [≡] y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

1 En la pantalla principal, toque **Teléfono**.
2 Toque [≡].
3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla principal

1 Toque la opción **Contactos** para abrir sus contactos.
2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

1 Toque **Teléfono**, ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la **Tecla de Opciones** ≡. Toque **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque y seleccione entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.
5 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Desde la pantalla principal

Agregar un contacto a los favoritos

1 Toque desde la opción **Agenda/Contactos** para abrir sus contactos.
2 Toque un contacto para ver sus detalles.
3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

NOTA: Esta opción está disponible solamente para los contactos guardados en la memoria del teléfono o para los contactos de Google.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

1 Toque la opción **Contactos** para abrir sus contactos.
2 Toque la ficha ★ y elija un contacto para ver sus detalles.
3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

1 Toque la opción **Contactos** para abrir sus contactos.
2 Toque **Grupos** y presione la **Tecla de Opciones** ≡. Seleccione **Nuevo grupo**.
3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono para el grupo creado.
4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

Mensajes

El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Vista de conversación

Los mensajes intercambiados con otros dispositivos se exhiben en orden cronológico para que pueda ver de modo cómodo toda la conversación.

Enviar un mensaje

1 Toque el icono de **Mensajes** en la pantalla principal y toque para abrir un mensaje en blanco.
2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
4 Toque para abrir el menú de opciones. Elija entre **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

SUGERENCIA: Puede tocar el icono para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

⚠ **ADVERTENCIA:**

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la pantalla principal, toque ≡ y luego **Ajustes**.

Correo

Puede usar la aplicación Correo para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación Correo admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Microsoft Exchange (para usuarios de empresas).

Su proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Abrir la aplicación Correo

Desde la pantalla principal, toque el icono > ficha **Aplicaciones** > **Correo**.

La primera vez que abra la aplicación **Correo**/**E-mail**, un asistente de configuración se abrirá para ayudarle a agregar una cuenta de correo electrónico.

Tras los ajustes iniciales, **Correo**/**E-mail** le muestra el contenido de su bandeja de entrada.

Escribir y enviar correos

1 En la aplicación **Correo**/**E-mail**, toque **Escribir** .

2 Ingrese una dirección para el destinario del mensaje. Utilice punto y coma para separar distintas direcciones o contactos.

3 Toque la **Tecla de opciones** > **Agregar Cc/Agregar Cco** para agregar destinatarios o /y ocultar direcciones al enviar los mensajes.

4 Toque el campo de texto e ingrese su mensaje.

5 Toque **Adjuntar** para adjuntar archivos y enviarlos junto al mensaje.

6 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

Si no esté listo para enviar el mensaje, toque **Tecla de opciones** >

Guardar borrador para guardarlo en la carpeta **Borradores**. Si tocar la **Tecla Volver** antes de enviar un mensaje, se lo guardará en la carpeta Borradores. Abra la carpeta de **Borradores** para reanudar su escritura.

Agregar, cambiar y borrar una cuenta de correo

Agregar una cuenta de email:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Correo/E-mail** > toque > **Ajustes** > .

Cambiar la configuración de una cuenta de email:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Correo/E-mail** > toque > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

Borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Correo/E-mail** > toque > **Ajustes** > toque > toque la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí**.

Usar las carpetas de las cuentas

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Correo/E-mail**, toque y seleccione **Carpetas.**

Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Borradores**, **Buzón de Salida**, **Enviados** y **Papelera**. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

NOTA: Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico a la bandeja de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara** en la pantalla principal > ficha **Aplicaciones** > **Cámara**.

Uso del visor

1. **Cambiar cámara**: Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
2. **Automático inteligente:** Identifica automáticamente las características de la escena y ajusta la apertura, la velocidad del obturador y las opciones para tomar una foto.
3. **Modo de disparo**: Elija entre **Normal**, **HDR**, **Panorama**, **Panorama VR**, **Disparo múltiple**, **Filtro de imperfección** o **Cámara doble**.
4. **Captura previa de imágenes:** Toque este icono para capturar el momento perdido antes de presionar el obturador.
5. **Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
6. **Modo de video:** Toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.
7. **Capturar**: Le permite tomar una foto.
8. **Galería:** Toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

NOTA: Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque ⚙ para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Volver**.

	Toque para editar los menús/menúes rápidos exhibidos en el visor.
	Le permite tomar una foto mediante un comando de voz. Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Toque para justar el flash en **Desactivado**, **Activado** o **Automático**.
	Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la foto.
	Toque para seleccionar el modo de enfoque.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
SCENE	Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.
ISO	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.

WB	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Le permite seleccionar un efecto de color a la imagen. Seleccione entre **Ninguno**, **Monocromático**, **Sepia** y **Negativo**.
	Establece un retraso después de presionar la tecla **Capturar**. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa. **NOTA:** Esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.
	Selecciona un sonido para el botón de captura.
	Le permite seleccionar en donde almacenar sus fotos; elija entre **MicroSD** y **Almacenamiento interno**.

SUGERENCIA:

- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, la tonalidad, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de ajustes está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

Cámara

Tomar una foto

1 Abra la aplicación **Cámara**.
2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.

NOTA: Para acercar la imagen utilice el método de pinza.

3 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.
4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significa que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
5 Toque para tomar la foto.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque el icono **Galería** y esta se abrirá.

- Para ver más fotos, desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (separe los dedos para acercar).

Toque la pantalla.

	Toque para compartir su foto utilizando la función **SmartShare**.
	Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.

🗑	Toque para borrar la foto.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque la Tecla de Opciones ≡ para abrir todas las funciones avanzadas.

Fijar imagen como: Toque para usar la imagen como **Foto de contacto, Fondo de la pantalla principal** o **Fondo del bloqueo de pantalla**.

Mover: Toque para mover la imagen a otro lugar.

Copiar: Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Renombrar: Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada**.**

Girar a la izquierda/derecha: Permite girar a la izquierda o a la derecha.

Recortar: Permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

Editar: Permite ver y editar la fotografía.

Presentación: Muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

Detalles: Encuentre más información acerca del archivo.

Videocámara

Uso del visor

Para abrir la aplicación de Videocámara, toque **Cámara** desde la pantalla principal y deslice la **Tecla cambiar modo de cámara** hacia abajo.

1. **Cambiar cámara**: Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
2. **Ampliar el audio**: Toque para **Activado** o **Desactivado** la función Ampliar el audio.

SUGERENCIA: Amplíe determinada área para aumentar la sensibilidad del sonido y disminuir el ruido.

3. **Modo de grabación**: Elija entre **Normal, Grabación WDR, Efecto en vivo** o **Grabación doble**.
4. **Flash:** Toque para cambiar el flash a **Activado** o **Desactivado**.
5. **Ajustes**: Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
6. **Modo de cámara:** Toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
7. **Grabar**: Le permite iniciar la grabación
8. **Galería:** Toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

SUGERENCIA: Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla sepárelos para usar la función de Zoom.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque ⚙ para abrir todas las opciones avanzadas. Desplace el dedo por la lista y establezca los ajustes de la videocámera. Tras seleccionar la opción deseada, toque la **Tecla Volver**.

	Toque para editar los menús/menúes rápidos exhibidos en el visor.
	Toque para establecer el tamaño (en píxeles) del video que está grabando.
	Le permite reducir el difuminado de imagen debido al movimiento del sujeto del video o al movimiento de la mano.
	Esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.
WB	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Elija una tonalidad de color para aplicarla en la nueva vista.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.
	Le permite seleccionar en donde almacenar sus fotos; elija entre **MicroSD** y **Almacenamiento interno**.

Videocámara

Grabar un video

1 Abra la aplicación **Cámara** y deslice la **tecla de Modo de cámara** hacia abajo.
2 El visor de la videocámara aparecerá en la pantalla.
3 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
4 Toque una vez para iniciar la grabación.
5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
6 Toque en la pantalla para detener la grabación.

SUGERENCIA

– Toque para capturar la imagen durante la grabación de un video.

– Toque para pausar mientras graba un video.

Luego de grabar un video

Toque en la imagen de la vista previa en la parte inferior de la pantalla para ver el último video grabado.

	Toque para compartir su video utilizando la función **SmartShare**. (Si la Wi-Fi esté desactivada, actívela.)
	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque el icono para borrar el video.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Ver los videos guardados

1 En el visor, toque la imagen de vista previa en la parte inferior de la pantalla de la videocámara.
2 Se abrirá la **Galería**.
3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

QuickMemo

La función QuickMemo le permite crear memos y capturar pantallas. Use **QuickMemo** durante una llamada para crear notas de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o en la pantalla actual del teléfono.

1 Ingrese a la pantalla **QuickMemo** al presionar la **Tecla rápida** durante un segundo en la pantalla que desea capturar.

O bien

O bien

Toque y deslice hacia abajo la **Barra de estado** y toque .

2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.

3 Toque en el menú **Editar** para guardar la nota con la pantalla actual en la **Galería/Multimedia** o **Cuaderno**.

NOTA: Usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

Usar las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función QuickMemo.

	Toque para mantener la nota actual en la pantalla y utilizar el teléfono a la vez.
	Selecciona si usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Selecciona la clase de bolígrafo y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Guarda la nota con la pantalla actual en **Galería/Multimedia** o el **Cuaderno.**

Cómo ver el QuickMemo guardado

1 Toque . Usted puede ajustar el tamaño de la imagen al utilizar los triángulos en las esquinas. Toque y arrástrelos a donde desee.
2 Toque para exhibir el menú **Editar** y toque la opción para guardar la nota, seleccione entre **Galería** o **Cuaderno**.

Descartar QuickMemos

Toque la **Tecla Volver**.

Ver el QuickMemo guardado

Desde la pantalla principal toque el icono > ficha **Aplicaciones** > **Galería** o **Cuaderno** y seleccione el álbum **QuickMemo**.

QuickTranslator

Simplemente apunte la cámara de su teléfono inteligente a la frase extranjera que desea comprender. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde la tienda Play Store.

❶ Idioma de origen.
❷ Idioma de destino.
❸ Traducción de una palabra.
❹ Traducción de línea.
❺ Traducción de párrafo.
❻ Flash.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **QuickTranslator.**
2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
3 Toque y seleccione el idioma deseado.
4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

NOTA: Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista siguiente el diccionario que desee instalar como diccionario adicional.

NOTA: Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

QSlide

La función **QSlide** permite superponer pantallas en el teléfono para una práctica visualización multipantalla.

1		Toque para salir de la función QSlide y regrese a la pantalla completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.
4		Toque y arrastre para ajustar el tamaño.

NOTA: La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

1 Cuando utilice una aplicación compatible con QSlide, toque para acceder a la función. Toque y deslice la barra de estado hacia abajo y toque una aplicación de QSlide. La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla de las ventanas más pequeñas cuando la barra de transparencia no está llena .
3 Toque para salir de la función QSlide.

Grabación doble

La **Grabación doble** le permite grabar videos con las cámaras delantera y posterior al mismo tiempo.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Cámara.**
2 Cambiar a modo de video > toque > **Grabación doble**.

3 Toque para iniciar la grabación doble.

NOTA:

- Arrastre la pantalla pequeña para moverla a la ubicación deseada.
- Toque y mantenga la pantalla pequeña para cambiar su tamaño.
- Toque la pantalla pequeña para cambiar pantallas.

4 Toque para detener la grabación doble.

QuickRemote

El **QuickRemote** transforma su teléfono en un mando remoto universal para la TV, el decodificador, el sistema de audio, reproductores de DVD/ Blue-ray, aire acondicionado y proyector.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **QuickRemote** > toque .

O bien

Toque y deslice hacia abajo la **Barra de estado** y toque > **AGREGAR DISPOSITIVO**.

2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, y siga las instrucciones en pantalla para configurar el (los) dispositivo(s).

SUGERENCIA: Para usar rápidamente la función QuickRemore, toque y deslice hacia abajo la **Barra de estado** y toque la tecla en la barra de ajustes rápidos para activarla.

Toque la **Tecla de Opciones** para seleccionar **Borrar el dispositivo, Personalizar área, Ajustes** y **Ayuda.**

NOTA: El QuickRemote opera de la misma manera que la señales infrarrojas (IR) de un mando remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

Ampliar el audio

Aumenta la sensibilidad del sonido en área de aumento y disminuye los ruidos al grabar.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Cámara.**
2 Cambiar a modo de video > toque **Ampliar el audio** y seleccione **Activado**.
3 Toque para iniciar la grabación.
4 Amplíe determinada área para aumentar la sensibilidad del sonido y disminuir el ruido.

NOTA:

- La función solo está disponible en vista panorámica.
- No cubra los micrófonos laterales mientras utiliza esta función.

5 Toque ■ para detener la grabación.

Buscando el punto de enfoque

1 Toque ▦ > ficha **Aplicaciones** > **Cámara.**
2 Cambiar a modo de video > toque ● para comenzar a grabar.
3 Toque en el sujeto en la pantalla de vista previa para rastrearlo.
4 Toque ⬚ para refinar el enfoque.

Zoom en vivo

El **Zoom en vivo** le permite aumentar o reducir una porción del video que se reproduce para lograr que la porción deseada aparezca más grande o más pequeña.

1 Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar la imagen.

NOTA:

- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo de la pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para retroceder o adelantar.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido de interés: juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos; lo que le proporciona a los usuarios de teléfonos LG la oportunidad de disfrutar de experiencias más enriquecedoras en la "vida móvil".

Nuevas funciones

NOTA: ¿Qué sucede si no tengo el icono ?

1 Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a LG SmartWorld (www.lgworld. com) y seleccione su país.
2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
3 Ejecute e instale el archivo descargado.
4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **SmartWorld** .
2 Para descargar las aplicaciones y contenidos debe tocar en **Acceder** e ingresar su identificación y contraseña; o debe registrarse, si aún no está suscrito.
3 Descargue el contenido deseado.

Usar LG SmartWorld

Toque la **Tecla de Opciones** para encontrar rápidamente lo que está buscando:

Aplicaciones para usted: contenido recomendado basado en las opciones que seleccionó.

Configuración: permite configurar el perfil y la pantalla.

Iniciar sesión: permite configurar su identificación y contraseña.

	Busque contenido.
	Encuentre contenido por categoría (por ejemplo, juegos, educación, entretenimiento, etc.).
	Lista del contenido descargado/a actualizar.

NOTA: Es posible que la función SmartWorld no esté disponible para todos los proveedores, países y/o regiones.

Utilice también otras funciones útiles en la pantalla de detalles del contenido.

On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC mediante una conexión USB o Wi-Fi. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.
Para utilizar On-Screen Phone en el teléfono vaya a **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexión de PC** y habilite la opción On-Screen Phone. Después instale On-Screen Phone en la PC (Veáse Instalar On-Screen Phone en la PC).

Iconos de On-Screen Phone

	Conecta el teléfono celular a la PC, o bien, lo desconecta.
	Cambia las preferencias de On-Screen Phone.
	Sale del programa de On-Screen Phone.
	Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
	Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
Control del mouse: permite controlar el teléfono celular utilizando el mouse para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.

Nuevas funciones

Ingreso de texto con el teclado: permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.
Transferencia de archivos (teléfono celular a PC): envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC. Sencillamente, haga clic con el botón derecho en el archivo que desea enviar a la PC y haga clic en "Guardar en PC".
Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se guardan en la tarjeta MicroSD interna.
Notificaciones de eventos en tiempo real: ingresa una ventana emergente para informarle sobre las llamadas entrantes o mensajes de texto/multimedia.

Instalar On-Screen Phone en la PC

1 Vaya al sitio de LG (www.lg.com) y seleccione el país de su preferencia.
2 Vaya a **Soporte** > **Soporte del teléfono celular** > Seleccione el modelo (LG-E981h) > Haga clic en **OSP** (On-Screen Phone) para descargar. Puede instalar On-Screen Phone en la PC.

Multimedia

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una tarejta MicroSD o en la memoria del teléfono para tener fácil acceso a todos sus archivos de foto y video.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Galería/Multimedia**.
Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos de su galería.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Visualización de fotografías

Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el Correo, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice el dedo por la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Multimedia

Reproducir videos

Los archivos de video muestran el ícono en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación Multimedia.

Editar fotos o videos

Al visualizar una foto o video, toque la **Tecla de Opciones** > **Editar.**

Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .

Establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones** > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Multimedia/Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque > ficha **Aplicaciones** > **Multimedia/Videos**.

Reproducir un video

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Multimedia/Videos.**
2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque la dirección deseada para Ampliar el audio.
	Toque para salir de la función QSlide.
	Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
	Toque para bloquear una pantalla de video.
	Toque para ver la lista de video.
	Toque esta opción para pausar el video.
	Toque esta opción para reanudar el video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toque para cambiar el radio de la pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas de volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las

opciones **Compartir, Borrar, Mover, Copiar, Renombrar** y **Detalles**.

Editor de video

Se puede editar las fotos o los videos almacenados en el teléfono.

NOTA: La función de edición de video solo es compatible con fotos o videos grabados con este teléfono.

< Pantalla de lista de proyecto >

	Crear proyecto
	Exportar los proyectos para reproducirse en aplicaciones como videos
	Reproducir proyecto
	Borrar proyecto
	Compartir proyecto vía aplicación como YouTube

< Pantalla de edición de proyecto >

	Pasar a la pantalla de lista de proyecto. El proyecto editado actualmente se guarda en forma automática
	Divida el clip de video en dos porciones con el encabezado de reproducción
	Agregue efectos de sonido
	Agregue video, imagen o clip de audio
	Deshaga una acción
	Rehaga una acción
	Agregue texto a clip de video o imagen

Asistente de video

Puede grabar su propia película al usar sus imágenes/videos y música.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Asistente de video**.

2 Luego de ver una breve presentación sobre los pasos a seguir, toque **OK**.

3 Toque para agregar imágenes o video.

4 Toque las imágenes y videos y luego toque .

- Para borrar imágenes o videos, toque y toque la marca de cruz en la imagen > .
- Para reorganizarlos, mantenga presionada una imagen/video, arrástrela y suéltela en la posición deseada.

5 Toque **Seleccionar estilo** para elegir el estilo deseado para la película.

- Desplace el dedo por la pantalla el dedo por la pantalla y seleccione el estilo que desea. Aparecerá una advertencia.

6 Toque **Seleccionar música** para ajustar la música de fondo.

7 Toque para reproducir su película.

8 Toque para editar el clip de video usando **Texto**, **Adhesivo** o **Punto mágico**.

- Después de editar el video, toque .

9 Toque para guardar el video.

10 Toque para ver la información de ayuda sobre cómo usar esta función.

11 Toque para restaurar cambios.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque > ficha **Aplicaciones** > **Música/Reproductor de música**.

Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.

Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).

1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado** > **Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Reproducir una canción

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Música/Reproductor de música**.
2 Toque **Canciones**.
3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque para encontrar los archivos con YouTube.
	Toque para compartir su música utilizando la función SmartShare.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para controlar el volumen de la música.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente canción del álbum o la lista de reproducción.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.
	Toque para establecer los favoritos.
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para ajustar el efecto de audio Dolby o algún otro efecto de audio preajustado cuando esté conectada la toma para auriculares.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas de volumen, ubicadas en al lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar.**

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.
Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Configurar una alarma

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > y establezca la alarma.
2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma, Volumen de alarma, Aplicación de ejecución automática, Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**. Toque **Guardar**.

NOTA: Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque la **Tecla de Opciones** y seleccione **Ajustes.**

Usar la calculadora

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, –, x o ÷), seguida del signo =.
4 Para cálculos más complejos, deslice desde la izquierda y elija sin, cos, tan, log, etc.
5 Para revisar el historial, toque el icono .

Agregar un evento al calendario

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Calendario/Agenda**.
2 En la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Agenda).
3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y presione .
4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.

5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Agregar nota** y seleccione la imagen guardada en el Bloc de notas.
7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS,** si es necesario.
8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

1 Toque > la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
2 Toque para iniciar la grabación.
3 Toque para finalizar la grabación.
4 Toque para escuchar la grabación.

NOTA: Toque para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Enviar una grabación de voz

1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar .
2 Elija entre **A Correo, Bluetooth, Gmail, Mensajes, Notas** y **SmartShare Beam**. Si selecciona **A Correo**, **Gmail**, **Mensajes**, la grabación de voz se agrega al mensaje. Entonces, puede escribir y enviar el mensaje de manera habitual.

Adminstrador de tareas

Puede administrar sus aplicaciones con el uso de Administrador de tareas. Es muy sencillo verificar la cantidad de aplicaciones que se están ejecutando y cerrar ciertas aplicaciones.

Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Sincronizar MS Exchange

1 Desde la pantalla principal, toque > ficha Aplicaciones > **Ajustes.**
2 Toque **Cuentas y sincronización** en el menú PERSONAL > **AGREGAR CUENTA.**
3 Toque **Microsoft Exchange** y agregue la dirección de correo electrónico y contraseña.
4 Asegúrese de haber marcado la tarea **Sincronización automática de datos**.

Polaris Office 4

Polaris Office es una solución profesional para office que permite a sus usuarios ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Office 4**.

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office 4, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

LG Backup

Acerca de la creación de copias de seguridad y la restauración de los datos del teléfono

Se le recomienda crear y guardar regularmente archivos de copia de respaldo en el almacenamiento interno, especialmente antes de actualizar el software. Al mantener un archivo de copia de respaldo actualizado en la memoria de almacenamiento, puede recuperar los datos del teléfono en caso de que lo pierda, se lo roben o se dañe por un problema imprevisto.

Esta aplicación de respaldo es compatible con teléfonos inteligentes de LG, otras versiones de software o sistemas operativos. Como resultado, cuando compra el nuevo teléfono LG, puede respaldar los datos de su teléfono actual en el nuevo dispositivo.

Si tiene un aplicación precargada de **LG Backup** en su teléfono, puede respaldar y restaurar la mayor parte de los datos de su teléfono, **Pantalla principal LG**, **Datos personales**, **Aplicaciones LG**, **Ajustes** y **Aplicaciones descargadas**. Con el uso de esta aplicación, usted podrá:

- Realizar una copia de respaldo manual de los datos del teléfono.
- Programar copias de respaldo automáticas de los datos del teléfono.
- Restaurar los datos del teléfono.

NOTA: Por favor, tenga en cuenta que la función Copia de respaldo no admite el respaldo de datos de usuario y datos multimedia (fotos, video y música). Por favor, respalde estos archivos utilizando la Sincronización multimedia (MTP). Conecte el teléfono a la computadora utilizando un cable USB y toque Sincronización multimedia (MTP).

⚠ **ADVERTENCIA**
Para protegerse contra una desconexión inesperada durante las operaciones de respaldo o restauración, debido a batería insuficiente, siempre debe mantener la batería totalmente cargada.

Crear copias de respaldo de los datos del teléfono inteligente

1 Toque ▦ > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Copia de respaldo manual** > **Almacenamiento interno** o **MicroSD**.
2 Toque **Nueva copia de respaldo** para ingresar un nombre para el archivo de copia de respaldo y luego seleccione **Siguiente**.
3 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea respaldar y luego seleccione **Siguiente** para hacer la copia de respaldo.
4 Cuando se han respaldado todos los archivos seleccionados, verá el mensaje **¡Listo!**.

Programar copias de respaldo automáticas

También puede programar copias de respaldo automáticas de los datos del teléfono inteligente según sus ajustes de programación. Para hacerlo, siga estos pasos:

1 Toque ▦ > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Copia de respaldo automática**.
2 Toque **Ubicación de la copia de respaldo** y luego, toque **Almacenamiento interno** o **MicroSD**.

3 Ingrese un nombre para su archivo de copia de respaldo y seleccione **Siguiente**.
4 Seleccione la casilla de verificación junto a los datos que desea respaldar y seleccione **Siguiente**.
5 De la lista, seleccione la frecuencia con la que desea respaldar los datos y la configuración de su dispositivo, y seleccione **Listo** para finalizar el programa establecido.

Restauración de datos del teléfono

NOTA: Todos los archivos que están almacenados en el teléfono se eliminan antes de restaurar el archivo de copia de respaldo.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Restaurar**.
2 En la pantalla **Restaurar**, seleccione un archivo de copia de respaldo que contenga los datos que desee restaurar.
3 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea restaurar y luego seleccione **Restaurar** para restaurarlo al teléfono.

NOTA: Tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con el contenido de la copia de respaldo.

4 Si el archivo de la copia de respaldo está encriptado, escriba la contraseña que configuró para encriptar.
5 Cuando se hayan restaurado los archivos seleccionados, el teléfono se reiniciará automáticamente.

NOTA: Puede ajustar **Habilitar encriptado** para encriptar los archivos de copia de respaldo para estar más protegido.

Toque de la pantalla **LG Backup** e ingrese una contraseña y una sugerencia, en caso de que olvide la contraseña. Una vez que haya establecido la contraseña, necesitará ingresarla cada vez que desee hacer la copia de respaldo/restauración.

Google+

Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Google +**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado por medio de las aplicaciones.

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Descargas.**

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

La Web

Navegador

Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Navegador/Internet.**

Usar la barra de herramientas Web

Deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla **Volver**, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

La Web

Visualizar páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

Abrir una página

Para ir a una página nueva, toque 1 > ⊕
Para ir a otra página web, toque 2, deslice el dedo hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque 🎤, diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque ≡ > **Guardar en Favoritos** > **OK**.
Para abrir una página favorita, toque ★ y seleccione una.

Último(s) acceso(s)

Toque ★ > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque la **Tecla de Opciones** ≡ > **Borrar el historial**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Chrome.**

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo dirección e ingrese una dirección web o un criterio de navegación.

Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque > **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , deslice el dedo hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver fichas abiertas en otros dispositivos, toque la **Tecla de Opciones** > **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para agregar favoritos, toque .

Ajustes

Acceder al menú de ajustes

1 En la pantalla principal, toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
o
En la pantalla principal, toque > **Ajustes del sistema**.
2 Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

REDES INALÁMBRICAS

< Wi-Fi >

Wi-Fi: Active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC
Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC de su teléfono en el router.
Puede encontrar la dirección MAC mediante los seguintes pasos: Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS > > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Esta opción activa Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Números de marcación fija: Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener mediante su operador. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Guardar números desconocidos: Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

Correo de voz: Le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

Mensaje de alerta de llamada recibida: Muestra un mensaje de alerta de llamada recibida cuando se usa la cámara y los videos

Rechazo de llamada: Permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre **Modo de rechazo de llamadas** o **Lista de rechazos**.

Vibrar al conectarse: Hace vibrar el teléfono cuando la otra persona responde la llamada.

Protector de privacidad: Esconde el nombre y el número de la persona que llama en una llamada entrante.

Finalizar llamada con la tecla Encender/Apagar/Bloquear: Le permite finalizar la llamada con la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear.**

Desvío de llamada: Elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal (este servicio depende de su operador de red).

Restricción de llamadas: Bloquea llamadas recibidas, realizadas, en roaming o internacionales.

Duración de llamadas: Permite ver la duración de las llamadas, incluida la **Última llamada**, **Llamadas realizadas**, **Llamadas recibidas** y **Todas las llamadas**.

Supresión del ruido: Suprime el ruido de fondo en la llamada.

Ajustes adicionales: Le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

ID del emisor: Permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas realizadas (este servicio depende de su operador de red).

Llamada en espera: si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará cuando hay una llamada recibida mientras esté hablando (dependerá del proveedor de red).

< Compartir y Conectar >

NFC: La tecnología de conectividad inalámbrica (Comunicación de Campo Cercano, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC al tocarlo simplemente con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, los contenidos de esta aparecerán en su teléfono.

Para activar o desactivar las funciones NFC: En la pantalla principal, toque y deslice el panel de notificaciones hacia abajo con su dedo y, a continuación, seleccione el icono de NFC para activarlo.

NOTA: La aplicación de NFC se puede utilizar incluso si el teléfono está en modo avión.

Uso de NFC: Para utilizar las funciones NFC, asegúrese de que su dispositivo está encendido y de que NFC esté habilitado.

Direct/Android Beam: Cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos.

Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determinará el contenido a transferir.

Miracast: Refleja la pantalla del teléfono y su sonido en el dongle Miracast o en la TV de forma inalámbrica.

SmartShare Beam: Permite recibir archivos de teléfonos LG.

Red de archivos: Permite compartir carpetas con otros dispositivos mediante una conexión inalámbrica.

< Conexiones y Redes >

Modo avión: Después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Punto de acceso Wi-Fi: Le permite compartir una red móvil por Wi-Fi y configurar los ajustes del punto de acceso Wi-Fi.
Conexión Bluetooth: Le permite fijar el teléfono ya sea que esté compartiendo una conexión a Internet o no.
VPN: Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

Redes móviles: Permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

DISPOSITIVO

< Sonido >
Perfil de sonido: Elija **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.
Volúmenes: Ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.
Período en silencio: Inhabilita las notificaciones, incluso las llamadas y mensajes, para poder concentrarse en el tiempo privado con eficacia.
Tono de timbre con vibración: Vibra al recibir llamadas o notificaciones.
Tono de timbre inteligente: Aumenta el volumen del tono del teléfono automáticamente en ambientes ruidosos.
Tono de llamada: Permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.
Sonido de notificaciones: Permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.
Vibración suave: Aumenta gradualmente la vibración hasta la fuerza actualmente ajustada.

Fuerza de vibración: Fija la intensidad de vibración para llamadas, notificaciones y respuesta táctil.

Vibración para llamada recibida: Permite elegir el tipo de vibración para las llamadas recibidas.

Teclado numérico con sonido: Le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

Toque con sonido: Le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque las teclas, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

Bloqueo y desbloqueo con sonido: Le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Vibrar al tocar: Permite establecer la respuesta de vibración cuando se toca la pantalla del teléfono.

< **Pantalla** >

Brillo: Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Límite de tiempo de pantalla: Permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Pantalla giratoria: Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Tipo de fuente: Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente: Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

Pantalla inteligente: Mantiene la pantalla encendida cuando el dispositivo detecta los ojos mirando la pantalla.

Smart video: Pausa el video mientras se reproduce automáticamente cuando el teléfono detecta que usted no está mirando la pantalla.

Luz de la tecla frontal: Permite fijar el tiempo de iluminación de la tecla frontal.

Luz de la Tecla de inicio: La luz LED alrededor de la Tecla de inicio es controlada por los elementos que selecciona.

Quick Cover (cubierta rápida): Activa la cubierta rápida (solo para el modelo CCF-210). La pantalla se encenderá o apagará automáticamente.
Corrección de la proporción de la pantalla: Esto cambiará la relación de aspecto de las aplicaciones descargadas.
Calibración del sensor de movimiento: Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

< **Pantalla principal** >

Establezca el **Tema**, **Efectos de la pantalla, Fondo de pantalla** o **Solo vista vertical.** Seleccione la opción para establecer **Desplazar pantallas circularmente** y **Copia de respaldo y restauración de pantalla.**

< **Bloqueo de pantalla** >

Seleccionar bloqueo de pantalla: Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro, Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.
Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla. Puede personalizar los ajustes avanzados del bloqueo de pantalla
Fondo de pantalla: Seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.
Información del propietario: Muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.
Temporizador de bloqueo: Defina el tiempo de bloqueo después del tiempo de espera de la pantalla.
La Tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente: Active el bloqueo de la pantalla cuando presiona la tecla Encender/Apagar/Bloquear.

Vibrar al tocar: Cuando ingrese el comando de desbloqueo, el teléfono vibra.

Hacer visible el patrón: Mientras lo ingrese el patrón de desbloqueo estará visible.

< Gestos >

Mover elementos de la pantalla principal: Toque y sostenga un elemento e incline el dispositivo para mover el elemento en las pantallas.

Sensibilidad de inclinación: Pruebe y ajuste la sensibilidad del sensor de inclinación para la pantalla principal y las aplicaciones.

Silenciar llamada recibida: Voltee el dispositivo para silenciar una llamada recibida.

Posponer o detener alarma: Voltee el dispositivo para posponer o para detener la alarma.

Detener el video: Voltee el dispositivo para pausar un video en reproducción.

Ayuda: Ayuda para las funciones de gestos.

< Operación de una mano >

Presione la flecha para ajustar la posición del **Teclado de marcación**, el **Teclado LG** o el **Bloqueo de pantalla** del lado izquierdo o derecho para usarlos fácilmente con una sola mano. Toque **Ayuda** para ver imágenes explicativas acerca de la función.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO: Permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD: Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta MicroSD. Toque **Desactivar la MicroSD** para una extracción segura. Formatee la tarjeta MicroSD si desea borra toa la información en la tarjeta.

< Batería >

Obtenga información sobre el porcentaje de la batería y consejos para ahorrar energía.

Ahorro de energía: Administre la batería para los elementos de ahorro de energía.

< Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Acceso a la ubicación >

Acceder a mi ubicación: Si selecciona Servicios de localización de Google, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

Satélites GPS: Si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

Wi-Fi y localización de red móvil: Permite a las aplicaciones usar los datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada.

< Seguridad >

¿Encriptar el dispositivo?: Le permite codificar todos los datos del teléfono, inclusos los datos del sistema. Será necesario un número PIN o contraseña para decodificar su teléfono cada vez que lo encienda.

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: Permite configurar el bloqueo de la tarjeta Micro SIM o cambiar el PIN de la tarjeta Micro SIM.

Hacer visible la contraseña: Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que la escribe.

Administradores de dispositivos: Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: Permite la instalación de aplicaciones desde orígenes distintos de Play Store.

Credenciales de confianza: Muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento: Seleccione instalar certificados encriptados.

Borrar credenciales: Permite borrar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

< Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: Permite configurarlo para hacer una copia de respaldo de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: Establezca una cuenta para respaldar sus datos.

Restauración automática: Permite restablecer los ajustes automáticamente tras reinstalar una aplicación.

Restaurar datos de fábrica: Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que agregó cuando inició Android por primera vez.

SISTEMA

<Tecla rápida>

Seleccione las aplicaciones que desea acceder vía la tecla rápida.

< Fecha y hora >

Use los ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Accesibilidad >

Los ajustes de **Accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Nota: Se necesitan complementos adicionales para ser seleccionable.

< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB: Puede fijar el modo deseado: **Solo cargar**, **Sincronización multimedia (MTP)**, **Anclaje de USB**, **Software de LG** o **Cámara (PTP)**.

Preguntar al conectarse: Le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

Ayuda: Ayuda para conexión USB.

PC Suite: Seleccione esta opción para utilizar **LG PC Suite con la conexión Wi-Fi.**

Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para LG PC Suite mediante la conexión Wi-Fi en Configuración de REDES INALÁMBRICAS.

Conexión PC Suite Wi-Fi: seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi.

Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para LG PC Suite mediante la conexión Wi-Fi.

Ayuda: Ayuda para la conectividad.

< Opciones del desarrollador >

Le permite ajustar las opciones avanzadas del sistema.

Recuerde que activar estas configuraciones del desarrollador puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo. Las opciones del desarrollador se recomiendan solo para usuarios avanzados.

< Acerca del teléfono >

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Funciones principales de LG PC Suite:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC "LG PC Suite".

Instalar el software LG PC Suite

La aplicación para PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG.

1. Vaya a www.lg.com y seleccione un país de su preferencia.
2. Vaya a **Soporte** > **CELULARES** > **Teléfonos Celulares** > **Seleccione el modelo** > **ACCEDER.**
3. Haga clic en **Pc Suite**, y haga clic en **DESCARGA** para descargar el software para PC "LG PC Suite".

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.
- CPU: procesador de 1 GHz o superior.

Software de PC (LG PC Suite)

- Memoria: RAM de 512 MB o superior.
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, color de 32 bits o superior.
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

NOTA:
Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
2 Cuando aparezca la lista de **Tipo de conexión USB**, seleccione **Software de LG**.
3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
4 Haga clic en **Información personal** para seleccionar los datos que desea sincronizar.
5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en la tecla **Sincronizar**.

NOTA: Para sincronizar su teléfono con su PC , necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo

1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo** > **Importar información personal** > **Importar contactos**.
4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar un archivo** y aparecerá Windows Explorer.
6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
7 Haga clic en la opción para **aceptar**.
8 Aparecerá una ventana de **Asignación** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
10 Haga clic en **OK**.

NOTA: Para desconectar el teléfono de la computadora:
Abra el cuadro de notificaciones y toque **USB conectado** > **Solo cargar** para desconectar el teléfono de la computadora de manera segura.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/ index.jsp → y seleccione su país y su idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente mediante OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar.**

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

NOTA: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en www.lg.com
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

DivX HD

SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo que cuenta con la certificación oficial DivX Certified® y que se ha sometido a rigurosas pruebas para verificar su compatibilidad con la reproducción de video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad.

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Dolby Digital Plus

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Aviso: software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite http://opensource.lge.com/

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. **(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales y variar de acuerdo con el país o región.)**

Cargador

Auriculares

Guía del usuario

Cable de datos

Batería

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto/carro en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto/carro, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.

Por su seguridad

- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
  Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo

durante las llamadas.

- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.
Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o

inflamables.

Precauciones para el cargador

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente ingresarle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.

- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intente cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la
industria de las telecomunicaciones).
Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).
En agosto de 1996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:
ANSI C95.1 (1992) *
Informe NCRP 86 (1986)
ICNIRP (1996)
Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar
el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo

siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes del Sector de la Salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tienen cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una

interferencia, apaguen el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.
En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.
Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:
Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene

sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto/carro cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador y la batería

- El cargador está diseñado solo para ser usado en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.

- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse,

pueden causar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o ingresarla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de Servicio Autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de Servicio Autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de

manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.

- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

Temperatura ambiente

Máx: +50°C (descargando), +45°C (cargando) **Mín:** -10°C

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de tarjeta Micro SIM	Sin tarjeta Micro SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta Micro SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta Micro SIM tiene más de 6 a 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta Micro SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta Micro SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	Se presionó muy rapidamente la Tecla Encender/ Apagar/Bloquear.	Presione la Tecla Encender/Apagar/ Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo vibrar o silencioso.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o paquete para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
BT Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
Datos Contactos Copia de respaldo	¿Cómo puedo hacer una copia de respaldo de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de e-mail?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, presione la **Tecla de Opciones** [≡] y luego seleccione **Carpetas** para elegir una carpeta.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los e-mails?	No. El teléfono no admite el filtro de e-mails.
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de e-mail?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Debe guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla principal, presione el icono de **Teléfono**. 2. Marque el número y luego presione la **Tecla de Opciones** [≡]. 3. Toque **Agregar pausa de 2 segundos** o **Agregar espera**.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	1. En la pantalla principal, presione la **Tecla de Opciones** [≡]. 2. Toque **Ajustes del sistema** > **Bloqueo de pantalla**. 3. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla** en el menú DISPOSITIVO > **Patrón**. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo. 4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo. Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo. Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece la copia de respaldo PIN, puede utilizarla para desbloquear el patrón.)

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción ¿Ha olvidado el patrón? A continuación, debe iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, debe realizar un reinicio completo. Para realizar un reinicio completo contacte a un Centro de Servicio LG autorizado. Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos que sean importantes.
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma: 1. En la pantalla principal, presione la **Tecla de Opciones** y luego toque **Ajustes del sistema**. 2. Toque **Idioma y teclado** en el menú PERSONAL > **Idioma**. 3. Toque el idioma deseado.
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, debe contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	1. En la pantalla principal, presione la **Tecla de Opciones**. 2. Toque **Ajustes del sistema** > **Pantalla** en el menú DISPOSITIVO. 3. Toque **Límite de tiempo de pantalla** en PANTALLA. 4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
Función del teléfono Pantalla de inicio	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	1. En la pantalla principal, presione la **Tecla de Opciones** [≡]. 2. Toque **Ajustes del sistema** > **Aplicaciones** en el menú DISPOSITIVO > **DESCARGADAS**. 3. Toque la aplicación y luego **Desinstalar**.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará por medio del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, es posible utilizarlo como alarma. 1. Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque **Fijar como tono de timbre**. 2. En la pantalla de ajustes de alarmas, seleccione la canción como tono de timbre.
Función del teléfono Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Silencioso o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

LG

Life's Good