عربي
فارسی
FRANÇAIS
РУССКИЙ
ENGLISH

LG
Life's Good

USER GUIDE

# LG-H324t

www.lg.com

MFL69146801 (1.0)

عربي

# دليل المستخدم

- قد تختلف بعض المحتويات والأشكال التوضيحية عن الجهاز وفقًا للمنطقة أو موفر الخدمة أو إصدار البرنامج أو إصدار برنامج التشغيل (OS) وتخضع للتغيير من دون إشعار مسبق.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- لا يناسب هذا الجهاز الأشخاص الضعفاء البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- حقوق النشر ©2015 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

# جدول المحتويات


إرشادات لاستخدام آمن وفعال ..... 4

ملاحظة هامة..... 12

التعرّف على الهاتف الخاص بك ..... 15
تخطيط الهاتف ..... 15
تثبيت بطاقة SIM أو USIM والبطارية ..... 17
شحن البطارية..... 19
إدخال بطاقة ذاكرة ..... 20
إزالة بطاقة الذاكرة ..... 21
إقفال الجهاز وإلغاء قفله..... 21

الشاشة الرئيسية الخاصة بك..... 23
تلميحات شاشة اللمس..... 23
الشاشة الرئيسية ..... 24
تخصيص الشاشة الرئيسية..... 25
العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا..... 26
لوحة الإشعارات..... 26
لوحة المفاتيح على الشاشة..... 29

الميزات الخاصة..... 30
التقاط إيماءة اليد ..... 30
ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة ..... 30
Knock Code ..... 31

إعداد حساب Google..... 32
إنشاء حساب Google..... 32
تسجيل الدخول إلى حساب Google..... 32

الاتصال بالشبكات والأجهزة..... 34
Wi-Fi..... 34
Bluetooth ..... 35
Wi-Fi Direct..... 36
نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز... 37

المكالمات..... 38
إجراء مكالمة..... 38
الاتصال بالأسماء ..... 38
الرد على مكالمة ورفضها..... 38
إجراء مكالمة ثانية ..... 39
عرض سجلات المكالمات..... 39
إعدادات المكالمات ..... 39

الأسماء..... 40
البحث عن اسم..... 40
إضافة اسم جديد ..... 40
الأسماء المفضلة..... 40
إنشاء مجموعة ..... 41

الرسائل ..... 42
إرسال رسالة..... 42
عرض المحادثات ..... 43
تغيير إعدادات الرسائل ..... 43

البريد الإلكتروني..... 44
إدارة حسابات البريد الإلكتروني..... 44
العمل مع مجلدات الحسابات..... 44
إنشاء بريد إلكتروني وإرساله ..... 45

الكاميرا والفيديو..... 46
خيارات الكاميرا في محدد المنظر..... 46
استخدام الإعدادات المتقدمة ..... 47

التقاط صورة..... 48
بعد التقاط الصورة..... 48
تسجيل فيديو..... 48
بعد تسجيل فيديو..... 49
المعرض ..... 49

**الوسائط المتعددة ..... 52**
موسيقى ..... 52

**الأدوات المساعدة..... 54**
الساعة..... 54
الحاسبة ..... 55
التقويم..... 55
مسجّل الصوت ..... 55
البحث الصوتي..... 56
تنزيلات ..... 56
راديو FM..... 57

**متصفح الويب..... 58**
Chrome ..... 58

**الإعدادات..... 59**
الشبكات اللاسلكية ..... 59
الهاتف ..... 62
شخصي ..... 65
نظام..... 67

**برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) ..... 70**
لنظام التشغيل Windows..... 70
لنظام التشغيل Mac OS..... 71

**تحديث برنامج الهاتف ..... 73**
تحديث برنامج الهاتف..... 73

**حول دليل المستخدم هذا ..... 75**
حول دليل المستخدم هذا ..... 75
علامات تجارية ..... 75

**الملحقات..... 76**

**استكشاف الأخطاء وإصلاحها ..... 77**

**الأسئلة الشائعة..... 80**

# إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيّد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.
في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرّف الخلية لدى انقطاع المكالمة المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

## التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدّد (SAR).
لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-H324t هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمّن هوامش سلامة مصمّمة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدّد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن تعادل 0.726 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.670 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلّب هذا الجهاز اتصالاً نوعيّاً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أنّ يُصبح

هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلّقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أنّ يتمّ اكتمال الإرسال.

## العناية بالمنتج وصيانته

⚠ **تحذير**

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعيّن هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.

- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

## تشغيل فعّال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

## السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

## تجنب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكُّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

**ملاحظة:** قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

## القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

## في الطائرة

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

## الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبّب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

## معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.

- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصّلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بواحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادّة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

**معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر**

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

**كيفية تحديث الجهاز**

قم بالوصول إلى أحدث إصدارات البرامج الثابتة والوظائف والتحسينات الجديدة للبرنامج.

- **حدد تحديث البرنامج في قائمة الإعدادات على الجهاز.**
- **قم بتحديث الجهاز عبر توصيله بالكمبيوتر الشخصي.** لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة http://www.lg.com/common/index.jsp وتحديد البلد واللغة.

**بيان التوافق**

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-H324t** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي **http://www.lg.com/global/declaration**

**شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي**

مشروع العبدلي – أفنيو رفيق الحريري

البوليفارد – الساحة المركزية – الطابق الخامس

## التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.

3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

## التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكادميوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو 0.002% كادميوم أو رصاص 0.004%.

2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.

4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

# ملاحظة هامة

## يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

## 1. ذاكرة الهاتف

لا يمكن للهاتف استلام رسائل جديدة عندما تكون المساحة المتاحة في ذاكرة الهاتف أقل من 10 ميغابايت. لذا قد تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

1 اضغط على ◯ > ⊞ > ⚙ > **التطبيقات**.

2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.

3 اضغط على **إلغاء التثبيت**.

## 2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعيّن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.

- قد تستهلك بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

## 3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل

⚠ **تحذير**

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطّل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

⚠ **تحذير**

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال سوق Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

## 4. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط باستمرار على زر **الطاقة/القفل** + زر **خفض مستوى الصوت** على الجهة الخلفية من الهاتف.

3 حرّر زر **الطاقة/القفل** فقط عند ظهور شعار التمهيد، ثم اضغط فورًا وباستمرار على زر **الطاقة/القفل** مجددًا.

4 حرّر الأزرار كافة عند ظهور شاشة إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة.

5 اضغط على **أزرار مستوى الصوت** لتحديد **نعم**، ثم اضغط على **زر الطاقة/القفل** لإجراء إعادة ضبط كامل.

6 اضغط على **أزرار مستوى الصوت** لتمييز **نعم** مرة أخرى، ثم اضغط على **زر الطاقة/القفل** للتأكيد.

⚠ **تحذير**

في حال إجراء إعادة ضبط كامل، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل إجراء إعادة ضبط كامل.

## 5. فتح التطبيقات وتغييرها

يعدّ تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام التشغيل Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يدير نظام التشغيل Android كل تطبيق ويوقف تشغيله ويقوم بتشغيله عند الحاجة للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

1 اضغط على □. ستظهر معاينات التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.

2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية. احرص على الضغط على ◁ للخروج من تطبيق ما بعد استخدامه.

- لإغلاق تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة، مرّر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة، اضغط على **مسح الكل**.

## 6. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو توقف الهاتف عن الاستجابة عند محاولة تشغيله، فقم بإزالة البطارية وإعادة إدخالها. ثم أعد تشغيل الهاتف.

## تخطيط الهاتف

**ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة**

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإقفال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

**⚠ تحذير**

قد يؤدي وضع غرض ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بوظائف الشاشة وشاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة بأغلفة حماية الشاشة أو أي نوع آخر من الطبقات الواقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

| | |
|---|---|
| **زر الطاقة/القفل** | • قم بتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله بالضغط باستمرار على هذا الزر<br>• اضغط ضغطة قصيرة لقفل/إلغاء قفل الشاشة |
| **أزرار مستوى الصوت** | **(عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل)**<br>• اضغط مطّولاً لأسفل لبدء تشغيل الكاميرا |

## تثبيت بطاقة SIM أو USIM والبطارية

أدخل بطاقة SIM أو USIM التي يوفرها موفر خدمة الهاتف المحمول والبطارية المضمنة.

1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو مبيّن في الصورة أدناه.

2 أدخِل بطاقة SIM في فتحة بطاقة SIM كما هو مبيّن في الصورة. تأكد من أن ناحية الموصّلات الذهبية على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

**تحذير**

لا تدخل بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM. إذا تم وضع بطاقة ذاكرة في فتحة بطاقة SIM، فخُذ الهاتف إلى مركز خدمة LG لإخراج بطاقة الذاكرة.

**ملاحظة:** تعمل بطاقات microSIM فقط مع الجهاز.

**3** قم بإدراج البطارية.

**4** لإعادة تثبيت الغطاء على الجهاز، قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع حجرة البطارية 1 واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه 2.

## شحن البطارية

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكن أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن البطارية عبر توصيل الهاتف بالكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

**⚠ تحذير**

استخدم الشواحن والبطاريات والكيبلات المعتمدة من قبل LG فقط. إذا استخدمت شواحن أو بطاريات أو كيبلات غير معتمدة، قد يؤدي ذلك إلى تأخير شحن البطارية. أو قد يؤدي أيضًا إلى انفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز، وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يقع موصّل الشاحن في الجهة السفلى من الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

**ملاحظة:**

- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

## إدخال بطاقة ذاكرة

يدعم جهازك بطاقة microSD تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك وذلك وفقًا للشركة المصنّعة لبطاقة الذاكرة ونوعها.

**⚠ تحذير**

قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بشكل كامل مع الجهاز. وقد يؤدي استخدام بطاقة غير متوافقة إلى إلحاق ضرر بالجهاز أو بطاقة الذاكرة أو إتلاف البيانات المخزنة على البطاقة.

**ملاحظة:**

- تؤدي كتابة البيانات ومحوها بشكل متكرر إلى تخفيض عمر بطاقات الذاكرة.

1 انزع الغطاء الخلفي.

2 أدخل بطاقة ذاكرة ووجّه الموصّلات الذهبية نحو الأسفل.

3 أعِد الغطاء الخلفي إلى مكانه.

## إزالة بطاقة الذاكرة

قبل إزالة بطاقة الذاكرة، افصلها أولاً لإزالتها بشكل آمن.

1 اضغط على ○ > ⊞ > ⚙ > **التخزين** > **فصل بطاقة SD**.

2 أزِل الغطاء الخلفي واسحب بطاقة الذاكرة إلى الخارج.

**⚠ تحذير**

لا تزِل بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. فقد يؤدي ذلك إلى فقدان البيانات أو تلفها أو إلحاق ضرر ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. لا يتم تحمل مسؤولية الخسارة الناتجة عن سوء استخدام بطاقات ذاكرة تالفة بما في ذلك فقدان البيانات.

## إقفال الجهاز وإلغاء قفله

يؤدي الضغط على زر **الطاقة/القفل** إلى إيقاف تشغيل الشاشة وإدخال الهاتف في وضع القفل. يقفل الجهاز تلقائيًا إذا لم يتم استخدامه لفترة محددة. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

لإلغاء قفل الجهاز، اضغط على زر **الطاقة/القفل** ومرّر الشاشة في أي اتجاه.

**ملاحظة:** قد يؤدي الضغط مرتين على الشاشة إلى تنشيطها بدلاً من الضغط على زر **الطاقة/القفل**.

### تغيير طريقة قفل الشاشة

يمكنك تغيير طريقة قفل الشاشة لمنع الآخرين من الوصول إلى معلوماتك الشخصية.

1 اضغط على ○ > ⊞ > ⚙ > **تأمين الشاشة** من الهاتف > **إختر قفل الشاشة**.

2 حدد قفل الشاشة المطلوب من بلا أو مسح أو Knock Code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

**ملاحظة:** قم بإنشاء حساب Google قبل تعيين نقش إلغاء القفل وتذكّر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.

**تنبيه!** إذا لم تنشئ حساب Google على الهاتف ونسيت رمز PIN وكلمة المرور ورمز PIN الاحتياطي، فستحتاج إلى إجراء إعادة ضبط كامل. لكن إذا أجريت إعادة ضبط كامل، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كافة. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي معلومات هامة قبل تنفيذ إعادة ضبط كامل.

**تلميح! Smart Lock**

يمكنك استخدام ميزة **Smart Lock** لتسهيل عملية إلغاء قفل الهاتف. يمكنك تعيينها لإبقاء الهاتف غير مقفل عندما يكون متصلاً بجهاز Bluetooth موثوق به أو عندما تكون متواجدًا في موقع مألوف مثل المنزل أو مكان العمل أو عندما يتعرّف على وجهك.

**إعداد Smart Lock**

1 اضغط على ◯ > ⊞ > ⚙.

2 اضغط على **تأمين الشاشة** من الهاتف > **Smart Lock**.

3 قبل إضافة أي أجهزة موثوق بها أو أماكن موثوق بها أو وجه موثوق به، عليك القيام بإعداد قفل شاشة (نقش أو رمز PIN أو كلمة مرور).

## تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

- **الضغط أو اللمس** – اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.
- **اللمس باستمرار** – المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء.
- **السحب** - المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.
- **التمرير أو التحريك** – للتمرير أو التحريك، مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف (لتجنّب سحب عنصر).
- **الضغط مرتين** – اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة.
- **التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين** – استخدم الإصبعَي السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع للتكبير أو التصغير عند استخدام المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.
- **تدوير الشاشة** – من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

**ملاحظة:**

- لا تضغط بقوة. فشاشة الضغط حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرّف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

## الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للعديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فوريًا إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على ○.

1 شريط الحالة

2 رموز التطبيقات

3 مؤشر الموقع

4 مساحة المفتاح السريع

5 مفاتيح اللمس على الصفحة الرئيسية

1 لإظهار معلومات حول حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

2 اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.

3 لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة الحالية.

4 لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.

| | |
|---|---|
| 5 ◁ مفتاح الرجوع | للعودة إلى الشاشة السابقة. ولإغلاق العناصر المنبثقة مثل القوائم ومربعات الحوار ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. |
| ○ مفتاح الشاشة الرئيسية | للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة. |
| □ مفتاح التطبيقات الحديثة | لعرض التطبيقات المستخدمة حديثًا. يؤدي لمس هذا المفتاح باستمرار إلى فتح قائمة الخيارات المتوفرة. |
| مفتاح تبديل SIM | اختر أي بطاقة SIM ستستخدم. المس باستمرار للانتقال إلى إعدادات بطاقة SIM الثنائية. |

### الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحات محيطة متعددة للشاشة الرئيسية بهدف توفير مساحة أكبر لإضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

- مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية للوصول إلى مساحات محيطة إضافية.

## تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عبر إضافة تطبيقات وعناصر واجهة استخدام وتغيير الخلفيات.

### إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

1. المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
2. في القائمة وضع الإضافة، حدد العنصر الذي تريد إضافته. عندئذٍ سترى العنصر الذي تمت إضافته على الشاشة الرئيسية.
3. اسحبه إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

**تلميح!** لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

### إزالة عنصر عن الشاشة الرئيسية

- على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى .

### إضافة تطبيق إلى مساحة المفتاح السريع

- من شاشة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية، المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع. ثم حرّره في الموقع المطلوب.

### إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع

- المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى .

**ملاحظة:** يتعذّر حذف مفتاح **التطبيقات** .

### تخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

1. المس رمز تطبيق باستمرار حتى تتمكن من تحريكه من موقعه الحالي ثم حرّره. يظهر رمز التحرير في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
2. اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
3. اضغط على **موافق** لحفظ التغيير.

## العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

1. اضغط على . ستظهر معاينات التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
2. اضغط على معاينة تطبيق لفتح التطبيق. أو اضغط على للعودة إلى الشاشة السابقة.

## لوحة الإشعارات

تُعلمك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم وتنبيهات بالإضافة إلى أنها تعلمك أيضًا بالأحداث الجارية أثناء إجرائك مكالمة مثلاً.

عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلّقة على اليسار ورموز النظام مثل Wi-Fi وقوة البطارية على اليمين.

**ملاحظة:** قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، مرّر الشاشة لأعلى أو اضغط على ◁.

1. اضغط على كل مفتاح إعداد سريع للتبديل بين تشغيل/إيقاف تشغيل. المس المفتاح المطلوب باستمرار للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات الخاصة بالوظيفة. لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل، حرّك إصبعك إلى اليسار أو اليمين. اضغط على لإزالة مفاتيح الإعدادات السريعة أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.
2. تم إدخال كل من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.
3. اضغط لمسح الإشعارات كافة.

## رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.

توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

| الرمز | الوصف | الرمز | الوصف |
|---|---|---|---|
| | لم يتم إدخال بطاقة SIM | | يتم تشغيل أغنية حاليًا |
| | لا يوجد إشارة شبكة متوفرة | | تم إسكات الرنين |
| | وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل | | وضع الاهتزاز قيد التشغيل |
| | متصل بشبكة Wi-Fi | | البطارية مشحونة بشكل كامل |
| | سماعة الرأس السلكية متصلة | | جاري شحن البطارية |
| | مكالمة جارية | | الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كيبل USB |
| | مكالمات لم يرد عليها | | تنزيل البيانات |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Bluetooth قيد التشغيل | | تحميل البيانات |
| | تحذير النظام | | GPS قيد التشغيل |
| | تم تعيين منبه | | تتم مزامنة البيانات |
| | يتوفر بريد صوتي جديد | | اختيار أسلوب الإدخال |
| | رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة | | إن نقطة Wi-Fi الفعالة نشطة |

**ملاحظة:** قد يختلف موضع الرمز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

## لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة عند الضغط على حقل إدخال نص متوفر.

### استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للانتقال إلى إعدادات لوحة المفاتيح. المس باستمرار لإدخال نص باستخدام الصوت أو للوصول إلى clip tray.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإدخال سطر جديد.

اضغط لحذف الحرف السابق.

### إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" باستمرار حتى يتوسّع مفتاح التكبير ويُظهر أحرفًا من لغات مختلفة. ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

## التقاط إيماءة اليد

تسمح ميزة لقطة الإيماءة التقاط صورة بواسطة إيماءة بيدك باستخدام الكاميرا الأمامية.

### التقاط صورة

توجد طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

- ارفع يدك وهي مفتوحة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيدًا من الوقت لتصبح جاهزًا.
- ارفع يدك بشكل قبضة حتى تكتشفها عدسة الكاميرا الأمامية وسيظهر مربع على الشاشة. ثم افتح يدك لبدء تشغيل المؤقت، مما يتيح لك مزيدًا من الوقت لتكون جاهزًا

## ضبط تشغيل/إيقاف الشاشة

تسمح لك ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة بالضغط مرتين على الشاشة لتسهيل تشغيلها أو إيقاف تشغيلها.

### لتشغيل الشاشة

1 اضغط مرتين في وسط شاشة القفل لتشغيلها.

2 قم بإلغاء قفل الشاشة أو الوصول إلى اختصارات أو عناصر واجهة الاستخدام المتوفرة.

### لإيقاف تشغيل الشاشة

1 اضغط مرتين على مساحة فارغة في الشاشة الرئيسية أو شريط الحالة.

2 ستتوقف الشاشة عن التشغيل.

**ملاحظة:** اضغط على وسط الشاشة. إذا ضغطت على الجهة العليا أو السفلى من الشاشة، فسينخفض معدل التعرّف.

## Knock Code

تسمح لك ميزة Knock Code بإنشاء رمز إلغاء القفل الخاص بك باستخدام مجموعة من الضغطات على الشاشة. يمكنك الوصول إلى الشاشة الرئيسية مباشرة عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل عبر الضغط بالتسلسل نفسه على الشاشة.

**ملاحظة:**

- إذا أدخلت Knock Code خاطئ 6 مرّات، سيتم نقلك إلزامًا إلى تسجيل الدخول إلى حساب google/ رمز PIN الاحتياطي.
- استخدم طرف الإصبع بدلاً من الظفر للضغط على الشاشة لتشغيلها أو إيقاف تشغيلها.
- عندما لا يكون Knock Code قيد الاستخدام، يمكنك استخدام وظيفة تشغيل/إيقاف الشاشة عن طريق الضغط على الشاشة.

1 اضغط على ○ > ⊞ > ⚙ > **تأمين الشاشة** من الهاتف > **اختر قفل الشاشة** > **Knock Code**.

2 اضغط على المربعات في نقش ما لتعيين Knock Code الخاص بك. يمكن أن يكون نقش Knock Code مؤلفًا من 3 إلى 8 ضغطات.

### إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عبر الضغط على نقش Knock Code الذي عيّنته مسبقًا عندما تتوقف الشاشة عن التشغيل.

# إعداد حساب Google

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحدًا.

## إنشاء حساب Google

1 اضغط على ◯ > ⊞.

2 اضغط على ⚙ > **الحسابات والمزامنة** > **إضافة حساب** > **Google** > **إنشئ حساباً جديداً**.

3 أدخل الاسم الاول و العائلة، ثم اضغط على **التالي**.

4 أدخل اسم المستخدم ثم اضغط على **التالي**. سيتصل الهاتف بخوادم Google ويعمل على التحقق من توفر اسم المستخدم.

5 أدخل كلمة المرور ثم اضغط على **التالي**.

6 اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

## تسجيل الدخول إلى حساب Google

1 اضغط على ◯ > ⊞.

2 اضغط على ⚙ > **الحسابات والمزامنة** > **إضافة حساب** > **Google**.

3 أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على **التالي**.

4 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من خدمات Google على الهاتف.

5 بعد إعداد حساب Google، سيقوم الهاتف بالمزامنة تلقائيًا مع حساب Google على الويب (إذا كانت اتصال البيانات متوفرًا).

بعد تسجيل الدخول، سيقوم الهاتف بالمزامنة مع خدمات Google، مثل Gmail والأسماء وتقويم Google. كما يمكنك استخدام الخرائط وتنزيل تطبيقات من سوق Play وإجراء نسخ احتياطي لإعداداتك في خوادم Google والاستفادة من خدمات Google الأخرى على هاتفك.

**هام**

- تعمل بعض التطبيقات، مثل التقويم، مع حساب Google الأول الذي قمت بإضافته فقط. إذا كنت تخطط لاستخدام أكثر من حساب Google واحد في هاتفك، فتأكد من تسجيل الدخول إلى الحساب الذي تريد استخدامه مع التطبيقات المماثلة أولاً. عند تسجيل الدخول، تتم مزامنة الأسماء ورسائل Gmail وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google أثناء الإعداد، فستتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى حساب Google أو بإنشائه في المرة الأولى التي تقوم فيها بتشغيل تطبيق يتطلب حسابًا، مثل Gmail أو سوق Play.
- إذا كان لديك حساب شركة في شركتك أو أي منظمة أخرى، يمكن أن يكون لقسم تكنولوجيا المعلومات تعليمات خاصة حول كيفية تسجيل الدخول إلى ذلك الحساب.

## Wi-Fi

يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).

### الاتصال بشبكات Wi-Fi

1 اضغط على ◯ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 انقر ⊙ لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

3 اضغط على شبكة للاتصال بها.

- إذا كانت الشبكة محمية برمز قفل، ستحتاج إلى إدخال مفتاح حماية أو كلمة مرور.

4 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

**ملاحظة:** إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل، قد يتصل الجهاز تلقائيًا بالويب باستخدام بيانات المحمول الأمر الذي يؤدي إلى فرض رسوم إضافية.

**تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC**

اضغط على ◯ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **خيارات Wi-Fi المتقدمة** > **عنوان MAC**.

# Bluetooth

إن Bluetooth عبارة عن تقنية اتصالات قصيرة المدى تسمح لك بالاتصال لاسلكيًا بعدد من أجهزة Bluetooth، مثل سماعات الرأس والأجهزة اللايدوية التي تُستخدم في السيارات والأجهزة المحمولة المزودة بتقنية Bluetooth وأجهزة الكمبيوتر والطابعات والأجهزة اللاسلكية.

**ملاحظة:**

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات وتلقيها من أجهزة موثوق بها ومحمية بطريقة صحيحة.
- وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

## إقران الهاتف بجهاز Bluetooth آخر

1 اضغط على ◯ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 انقر ⊙ لتشغيل Bluetooth.

3 اضغط على **بحث** لعرض الأجهزة المرئية في النطاق.

4 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقران، يتصل هاتفك بالجهاز الآخر.

**ملاحظة:** الاقتران بين جهازَين مزودَين بتقنية Bluetooth هو عملية تتم لمرة واحدة. بعد انتهاء الاقتران، ستستمر الأجهزة بالتعرّف على هذا الاتصال وتبادل المعلومات.

**تلميح!** يرجى مراجعة الوثائق المرفقة بجهاز Bluetooth للحصول على معلومات حول وضع الاقتران ورمز المرور (نموذجيًا 0000، أربعة أصفار).

### إرسال البيانات عبر Bluetooth

1 حدد ملفًا أو عنصرًا مثل اسم أو ملف وسائط.

2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

- نظرًا لاختلاف مواصفات الأجهزة الأخرى المتوافقة مع تقنية Bluetooth وميزاتها، قد تختلف شاشة العرض والعمليات وقد يكون إجراء بعض الوظائف مثل النقل أو التبادل غير ممكن مع كل الأجهزة المتوافقة مع تقنية Bluetooth.

### تلقي البيانات عبر Bluetooth

1 اضغط على ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 انقر ⊙ لتشغيل Bluetooth.

3 ستتلقى طلبًا لقبول محاولة الاقتران من الجهاز المُرسِل. احرص على تحديد **قبول**.

## Wi-Fi Direct

يوفر Wi-Fi Direct اتصالاً مباشرًا بين الأجهزة الممكنة لاستخدام Wi-Fi من دون الحاجة إلى نقطة وصول.

### تشغيل Wi-Fi Direct

1 اضغط على ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 اضغط على ⋮ > **خيارات Wi-Fi المتقدمة** > **Wi-Fi Direct**.

**ملاحظة:** عندما يكون الجهاز مدرجًا في هذه القائمة، يكون مرئيًا لأجهزة Wi-Fi Direct الأخرى المرئية والقريبة.

## نقل البيانات بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز

يمكنك نسخ بيانات أو نقلها بين الكمبيوتر الشخصي والجهاز.

### نقل البيانات

1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبل USB المتوفر مع الهاتف.

2 افتح لوحة الإشعارات واضغط على نوع الاتصال الحالي وحدد **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**.

3 سيظهر إطارًا منبثقًا على الكمبيوتر الشخصي، ما يسمح لك بنقل البيانات المطلوبة.

**ملاحظة:**

- يلزم تثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي للتمكّن من اكتشاف الهاتف.
- تحقق من متطلبات استخدام **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**.

| العناصر | المطلب |
|---|---|
| برنامج التشغيل | Microsoft Windows XP SP3 أو Vista أو أعلى |
| إصدار Window Media Player | Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى |

## إجراء مكالمة

1 اضغط على لفتح لوحة الطلب.
2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الطلب. لحذف رقم، اضغط على .
3 بعد إدخال الرقم المطلوب، اضغط على لإجراء المكالمة.
4 لإنهاء المكالمة، اضغط على .

**تلميح!** لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار 0+.

## الاتصال بالأسماء

1 اضغط على لفتح الأسماء.
2 مرّر عبر قائمة الأسماء. يمكنك أيضًا إدخال الاسم في حقل البحث أو تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.
3 في القائمة التي تظهر، اضغط على الاسم المطلوب الاتصال به.

## الرد على مكالمة ورفضها

- مرر في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

**ملاحظة:** اضغط على أو مرّر إصبعك على **الرفض برسالة** إذا كنت تريد إرسال رسالة إلى المتصل.

## إجراء مكالمة ثانية

1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على ⋮ > **إضافة مكالمة** وأدخل الرقم.

2 اضغط على لإجراء المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.

4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على لبدء مكالمة جماعية.

5 لإنهاء كل المكالمات، اضغط على .

**ملاحظة:** ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

## عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، اضغط على وحدد **السجلات**.

يتم عرض قائمة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

**تلميح!**

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على ⋮، ثم اضغط على **حذف الكل** لحذف كافة العناصر المسجلة.

## إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات المميزة الأخرى التي تقدمها شركة الاتصالات.

1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على لفتح لوحة الطلب.

2 اضغط على ⋮ لعرض الخيارات المتوفرة.

3 اضغط على **إعدادات المكالمات** وقم بتكوين الخيارات المطلوبة.

# الأسماء

يمكنك إضافة أسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

## البحث عن اسم

1 اضغط على لفتح الأسماء.

2 اضغط على **بحث في الاسماء** وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

## إضافة اسم جديد

1 اضغط على وأدخل رقم الاسم الجديد. اضغط على الحقل **اسم جديد**، أو > **إضافة إلى الأسماء** > **اسم جديد**.

2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، اضغط على منطقة الصورة. اختر بين **التقاط صورة** أو **اختر من المعرض**.

3 أدخل معلومات الاسم المطلوبة.

4 اضغط على **حفظ**.

## الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

### إضافة اسم إلى المفضلة

1 اضغط على لفتح الأسماء.

2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.

3 اضغط على النجمة في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغيّر لون النجمة إلى اللون الأصفر.

### إزالة اسم من قائمة المفضلة

1 اضغط على لفتح الأسماء.

2 اضغط على علامة التبويب **المفضلة** واختر اسمًا لعرض تفاصيله.

3 اضغط على النجمة الصفراء في الجهة العليا اليسرى من الشاشة. يتغيّر لون النجمة إلى لون داكن وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

## إنشاء مجموعة

1 اضغط على لفتح الأسماء.

2 اضغط على **المجموعات** > ⋮ > **مجموعة جديدة**.

3 أدخِل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا تعيين نغمة رنين مميزة للمجموعة التي تم إنشاؤها حديثًا.

4 اضغط على **إضافة أعضاء** لإضافة أسماء إلى المجموعة.

5 اضغط على **حفظ** لحفظ المجموعة.

**ملاحظة:** إذا حذفت مجموعة، لن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في قائمة الأسماء.

# الرسائل

يجمع الهاتف بين ميزة إرسال الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

## إرسال رسالة

1 اضغط على على الشاشة الرئيسية وعلى لإنشاء رسالة جديدة.

2 أدخل اسمًا أو رقم اسم في الحقل **إلى**. بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. يمكنك الضغط على مستلم مقترح وإضافة أكثر من اسم واحد.

**ملاحظة:** قد يتم فرض رسوم عليك مقابل كل رسالة نصية ترسلها. يرجى استشارة موفر الخدمة لديك.

3 اضغط على حقل النص وابدأ بإدخال الرسالة.

4 اضغط على ⋮ لفتح قائمة الخيارات. اختر أيًا من الخيارات المتوفرة.

**تلميح!** يمكنك الضغط على لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته في الرسالة.

5 اضغط على **إرسال** لإرسال الرسالة.

**تلميح!**

- قد يختلف الحدّ المؤلف من 160 حرفًا من بلدٍ إلى آخر وفقًا لكيفية ترميز الرسالة النصية واللغة المستخدمة في الرسالة.
- إذا تمت إضافة ملف صور أو فيديو أو صوت إلى رسالة نصية، فستتحوّل تلقائيًا إلى رسالة وسائط متعددة وسيتم فرض رسوم وفقًا لذلك.

**ملاحظة:** عند تلقي رسالة نصية أثناء مكالمة، فسيصدر إشعارًا صوتيًا.

## عرض المحادثات

تظهر الرسائل التي تم تبادلها مع طرف آخر بترتيب زمني لتتمكن من رؤية محادثاتك والعثور عليها بسهولة.

## تغيير إعدادات الرسائل

يتم تحديد إعدادات الرسائل الخاصة بالهاتف مسبقًا للسماح لك بإرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

- اضغط على في الشاشة الرئيسية واضغط على > **الإعدادات**.

# البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من موفري خدمة غير Gmail. يدعم تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وMicrosoft Exchange (لمستخدمي Enterprise).

## إدارة حسابات البريد الإلكتروني

### لفتح تطبيق البريد الإلكتروني

اضغط على ◯ > ⊞ > @.

في المرة الأولى التي تقوم فيها بفتح تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك في إضافة حساب بريد إلكتروني.

### إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- اضغط على ◯ > ⊞ > @ > ⋮ > **الإعدادات** > ⊕ **إضافة حساب**.

### تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني:

- اضغط على ◯ > ⊞ > @ > ⋮ > **الإعدادات** > **الإعدادات العامة**.

### حذف حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على ◯ > ⊞ > @ > ⋮ > **الإعدادات** > ⋮ > **إزالة الحساب** > تحديد الحساب المراد حذفه > **إزالة** > **نعم**.

## العمل مع مجلدات الحسابات

اضغط على ◯ > ⊞ > @ > ⋮ > و حدد مجلدات.

يملك كل حساب مجلد صندوق وارد وصندوق صادر ورسائل مرسلة ومسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات المدعومة من قبل موفر خدمة الحسابات.

## إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

1 في تطبيق @، اضغط على لإنشاء بريد إلكتروني جديد.

2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من قائمة الأسماء الخاصة بك. قم بفصل العناوين المتعددة بفواصل منقوطة.

3 اضغط على حقل **نسخة/نسخة مخفية** لإرسال نسخة أو نسخة مخفية إلى أسماء/عناوين بريد إلكتروني أخرى.

4 اضغط على حقل النص وأدخل الرسالة.

5 اضغط على لإرفاق الملف الذي تريد إرساله مع الرسالة.

6 اضغط على لإرسال الرسالة.

## خيارات الكاميرا في محدد المنظر

لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على ○ > ⊞ > 📷.

يمكنك استخدام الكاميرا أو كاميرا الفيديو لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها.

**ملاحظة:** احرص على تنظيف غطاء العدسة الواقي بقطعة قماش مصنوعة من الألياف الدقيقة قبل التقاط الصور. يمكن أن يتسبب غطاء العدسة الوسخ بالتقاط صور غير واضحة مع تأثير "الهالة".

1. **إخفاء/عرض الخيارات** – اضغط على هذا الخيار لإخفاء/عرض خيارات الكاميرا في محدد المنظر.
2. **الفلاش** – يسمح لك هذا الخيار بإدارة فلاش الكاميرا.
3. **تبديل الكاميرا** – اضغط للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والعدسة الأمامية.
4. **الإعدادات** – اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة إعدادات الكاميرا.
5. **المعرض** – اضغط لعرض آخر صورة أو فيديو تم التقاطه.
6. **تسجيل** – اضغط لبدء التسجيل.
7. **التقاط** – اضغط على هذا الخيار لالتقاط صورة.

8 **مفتاح الرجوع** – اضغط للخروج من الكاميرا.

## استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر الخاص بالكاميرا، اضغط على ⚙ لعرض الخيارات المتقدمة. اضغط على كل رمز لضبط إعدادات الكاميرا التالية.

| | |
|---|---|
| W6M | تعيين حجم الصورة والفيديو. |
| | يسمح لك هذا الخيار بالتقاط الصور بواسطة أوامر صوتية. عند تشغيل هذه الميزة، ما عليك سوى قول **Smile** أو **Cheese** أو **LG** وما إلى ذلك لالتقاط صورة. |
| OFF | تعيين مؤقت الكاميرا. هذا خيار مثالي إن أردت أن تظهر في الصورة أو الفيديو. |
| | يسمح لك هذا الخيار بالتقاط صور أفضل وتسجيل مقاطع فيديو بشكل أفضل عبر عرض خطوط شبكة للمساعدة في المحاذاة. |
| ? | يسمح لك هذا الخيار بمعرفة كيفية عمل وظيفة. سيوفر لك هذا الرمز دليل للتعليمات. |

**ملاحظة:** لا يتوفر صوت اللاقط عند تمكين وضع الاهتزاز أو الوضع صامت.

## التقاط صورة

1 اضغط على ○ > ⊞ > .

2 حدد إطار الهدف على شاشتك.

3 يشير المربّع الذي يظهر حول هدف الصورة إلى تركيز الكاميرا على هذا الهدف.

4 اضغط على لالتقاط صورة. سيتم حفظ صورتك تلقائيًا في المعرض.

## بعد التقاط الصورة

اضغط على الصورة المصغرة للصورة على الشاشة لعرض آخر صورة التقطتها.

| | |
|---|---|
| | اضغط لتحرير الصورة. |
| | اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور. |
| | اضغط لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر أي من خدمات شبكات التواصل الاجتماعي المتوفرة. |
| | اضغط لحذف الصورة. |
| | اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية. |

## تسجيل فيديو

1 اضغط على ○ > ⊞ > .

2 حدد إطار الهدف على شاشتك.

3 اضغط على لبدء تسجيل الفيديو.

4 يُعرض طول التسجيل في أعلى الشاشة.

**ملاحظة:** اضغط على لالتقاط صور أثناء تسجيل الفيديو.

5 اضغط على لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا. يمكنك استئناف التسجيل مجددًا عبر الضغط على .

أو

اضغط على ■ لإيقاف التسجيل. سيتم حفظ الفيديو تلقائيًا في المعرض.

## بعد تسجيل فيديو

اضغط على الصورة المصغرة للفيديو على الشاشة لعرض آخر مقطع فيديو سجّلته.

| | |
|---|---|
| | اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور. |
| | اضغط لفتح خيارات المشاركة المتوفرة (مثل الرسائل أو Bluetooth) للمشاركة. |
| | اضغط لحذف الفيديو. |
| | اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية. |

## المعرض

يظهر تطبيق المعرض الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في وحدة التخزين، بما في ذلك تلك التي التقطتها بواسطة تطبيق الكاميرا وتلك التي قمت بتنزيلها من الويب أو مواقع أخرى.

1 اضغط على ○ > ⊞ > لعرض الصور المخزنة في التخزين.

2 اضغط على ألبوم لفتحه وعرض محتوياته. (يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو في الألبوم بحسب الترتيب الزمني.)

3 اضغط على صورة في ألبوم لعرضها.

**ملاحظة:**

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقًا للبرنامج المثبّت.
- قد لا تعمل بعض الملفات بشكل صحيح بسبب الترميز.

## عرض الصور

يعرض المعرض صورك ضمن مجلدات. عندما يقوم تطبيق، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد Download (التنزيل) تلقائياً لاحتواء الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد Screenshots (لقطات الشاشة).

يتم عرض الصور بحسب تاريخ إنشائها. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

## التكبير والتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- أبعِد إصبعين عن بعضهما في أي مكان لتكبير الصورة. ضمّ إصبعين إلى بعضهما أو اضغط مرتين على الصورة لتصغيرها.

## خيارات الفيديو

1 اضغط على ○ > ⊞ > .

2 حدد الفيديو الذي تريد مشاهدته.

| | |
|---|---|
| 1 ▶ / ⏸ | المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتًا. |
| 2 ⏩ | اضغط للتقديم السريع 10 ثواني. |
| 3 ⏪ | اضغط للإرجاع 10 ثواني. |
| 4 🔊 | اضغط لتعديل مستوى صوت الفيديو. |

| | |
|---|---|
| 5 / | اضغط لقفل/إلغاء قفل الشاشة. |
| 6 | اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية. |

**ملاحظة:**

- عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- أثناء تشغيل فيديو، مرّر الجهة اليسرى من الشاشة لأعلى أو لأسفل لضبط السطوع.
- عند تشغيل فيديو، مرّر إصبعك من اليسار إلى اليمين (أو العكس) للتقديم أو الإرجاع بسرعة.

## تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على .

## حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على ، وحدد الصور/مقاطع الفيديو، ثم اضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة، اضغط على .

## تعيين الخلفية

عند عرض صورة، اضغط على > **ضبط الصورة كـ** لتعيين الصورة كخلفية أو تعيينها إلى اسم.

**ملاحظة:**

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقًا للبرنامج المثبّت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

## موسيقى

يأتي الهاتف مزوّدًا بمشغّل موسيقى يمكّنك من تشغيل كل المسارات المفضلة لديك.

### تشغيل أغنية

1 اضغط على ○ > ⊞ > ♫.

2 اضغط على علامة التبويب **الأغاني**.

3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

4 تتوفر الخيارات التالية.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ★ | اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلات. |
| 2 | ☰ | اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية. |
| 3 | ⋮ | اضغط للوصول إلى الخيارات الإضافية. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | | اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي). |
| 5 | | اضغط للتبديل بين تكرار كل الأغاني أو تكرار الأغنية الحالية أو إيقاف تشغيل التكرار. |
| 6 | | اضغط لضبط مستوى الصوت. |
| 7 | | اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار لإرجاع التشغيل. |
| 8 | | اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً. |
| | | اضغط لاستئناف التشغيل. |
| 9 | | اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو قائمة مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع. |
| 10 | | اضغط لفتح مكتبة الموسيقى. |

**ملاحظة:**

- قد تكون بعض تنسيقات الملفات غير مدعومة وفقًا للبرنامج المثبّت.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

**ملاحظة:** قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، يرجى التحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

## الساعة

يوفر لك تطبيق الساعة إمكانية الوصول إلى وظائف التنبيهات والمؤقت والساعة العالمية وساعة الإيقاف. يمكنك الوصول إلى هذه الوظائف عبر الضغط على علامات التبويب في أعلى الشاشة أو التمرير أفقيًا عبر الشاشة.

اضغط على ○ > ⊞ > 🕒.

### التنبيهات

يسمح لك تطبيق التنبيهات بتعيين تلك الأخيرة.

1 افتح تطبيق 🕒، ثم حدد علامة التبويب **تنبيهات**.

2 اضغط + لإضافة منبه جديد.

3 اضبط الإعدادات كما تقتضي الحاجة واضغط على **حفظ**.

**ملاحظة:** يمكنك أيضًا الضغط على منبه موجود لتحريره.

### المؤقت

يمكن أن تعلمك علامة التبويب المؤقت بإصدار إشارة صوتية بعد مرور فترة زمنية محددة.

1 افتح تطبيق 🕒، ثم حدد علامة التبويب **المؤقت**.

2 عيّن الوقت المطلوب على المؤقت.

3 اضغط على **بدء** لتشغيل المؤقت.

4 اضغط على **إيقاف** لإيقاف تشغيل المؤقت.

### الساعة العالمية

تسمح لك علامة التبويب الساعة العالمية بالتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مدن أخرى حول العالم.

1 افتح تطبيق 🕒، ثم حدد علامة التبويب **الساعة العالمية**.

2 اضغط على + وحدد المدينة المطلوبة.

### ساعة الإيقاف

تسمح لك علامة التبويب ساعة الإيقاف باستخدام الهاتف كساعة إيقاف.

1 افتح تطبيق ، ثم حدد علامة التبويب **ساعة الإيقاف**.

2 اضغط على المفتاح **بدء** لبدء تشغيل ساعة الإيقاف.

- اضغط على المفتاح **الدورة** لتسجيل أوقات الدورة.

3 اضغط على الزر **إيقاف** لإيقاف تشغيل ساعة الإيقاف.

## الحاسبة

يسمح لك تطبيق الحاسبة بإجراء العمليات الحسابية باستخدام حاسبة عادية أو علمية.

1 اضغط على > > .

2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.

3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو – أو × أو ÷)، يتبعها بـ =.

**ملاحظة:** بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، اضغط على .

## التقويم

يسمح لك تطبيق التقويم بتعقّب جدول الأحداث.

1 اضغط على > > .

2 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه. ثم اضغط على + .

## مسجّل الصوت

يسجّل تطبيق مسجّل الصوت ملفات صوتية لتستخدمها بطرق مختلفة.

### تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 اضغط على > > .

2 اضغط على للبدء بالتسجيل.

3 اضغط على ■ لإنهاء التسجيل.

4 اضغط على ▶ للاستماع إلى التسجيل.

**ملاحظة:** اضغط على ☰ للوصول إلى التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيلات المحفوظة.

## البحث الصوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

1 اضغط على ○ > ⊞ > مجلد**Google** > 🎤.

2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة **تحدث الآن** على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## تنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- اضغط على ○ > ⊞ > ⬇.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## راديو FM

تتوفر ميزة راديو FM مدمجة في الهاتف، الأمر الذي يمكّنك من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

اضغط على ◯ > ⊞ > .

**تلميح!** عليك توصيل سماعات الأذن لاستخدامها كهوائي.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.

1 اضغط على ○ > ⊞ > .

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق وفقًا للمنطقة وموفر الخدمة.

### عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان ثم أدخل عنوان ويب أو معيار بحث.

### فتح صفحة

لفتح صفحة جديدة، اضغط على ⋮ > **علامة تبويب جديدة**.

للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، اضغط على ☐ واضغط على الصفحة لتحديدها.

يتضمن تطبيق الإعدادات غالبية الأدوات لتخصيص الهاتف وتكوينه. يتناول هذا القسم وصفًا لجميع الإعدادات الموجودة في تطبيق الإعدادات.

### لفتح تطبيق الإعدادات

- اضغط على ◯ > المس باستمرار ☐ > **إعدادات النظام**.

- أو -

- اضغط على ◯ > ⊞ > ⚙.

## الشبكات اللاسلكية

### بطاقة SIM ثنائية

يمكنك تكوين إعدادات SIM الثنائية.

- **SIM 1** – يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM 1 ورمزها.
- **تنشيط الفتحة ١** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتنشيط فتحة بطاقة SIM 1 أو إلغاء تنشيطها.
- **SIM 2** – يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM ورمزها إلى بطاقة SIM 2.
- **تنشيط الفتحة ٢** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتنشيط فتحة بطاقة SIM 2 أو إلغاء تنشيطها.
- **سمة لون بطاقة SIM** - يتيح لك هذا الخيار تحديد الألوان المطلوبة.
- **ميزة تقليل التكلفة** – تتم إضافة كل اسم مع بطاقة SIM التي تم تعيينها عند إضافته إلى دليل الهاتف. أثناء الاتصال ،يتم تحديد مشغل SIM المطابق ويتم إكمال العملية باستخدام مشغل SIM المطابق. يجعل هذا الاستفادة من استخدام المشغّل نفسه ممكنة.
- **بيانات الهاتف المحمول** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكين الوصول إلى البيانات على شبكة الهاتف المحمول.
- **بطاقة SIM المطلوب استخدامها** – يمكنك تغيير شبكة البيانات الافتراضية. تستخدم حزم خدمات الهاتف المحمول كافة (ويب، MMS، البريد الإلكتروني، وغير ذلك) SIM المحددة. عند إدراج بطاقة SIM واحدة، يتم ضبط شبكة البيانات الافتراضية كبطاقة SIM المدرجة ولا يسمح بالتغيير.

- **بيانات التجوال** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليسمح لك باستخدام اتصالات بيانات الجهاز المحمول أثناء تجوّلك خارج منطقة تغطية الشبكة المحلية.

## Wi-Fi

لتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

## Bluetooth

لتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

### بيانات الهاتف المحمول

لعرض استخدام البيانات وحدّ استخدام بيانات الجهاز المحمول.

### إعدادات المكالمات

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي توفرها شركة الاتصالات.

[علامة التبويب **SIM 1 /SIM 2**]

- **البريد الصوتي** – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.
- **أرقام الاتصال الثابت** – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى رمز PIN2 الذي يوفره المشغّل. وستتمكّن من الاتصال بالأرقام المدرجة في قائمة أرقام الاتصال الثابت فقط من هاتفك.
- **إعادة توجيه المكالمة** – يسمح لك هذا الخيار بتعيين خيارات إعادة توجيه المكالمات.
- **حظر المكالمات** – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.
- **مدة المكالمة** – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة والمكالمات الصادرة والواردة وكل المكالمات.
- **إعدادات إضافية** – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية.

  **هوية المتصل:** يسمح لك بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

  **انتظار المكالمات:** في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

[علامة التبويب **عام**]

- **إعادة التوجيه الذكي** – يسمح لك هذا الخيار بتلقي مكالمات من بطاقة SIM2 إذا كان

خطك مشغولاً على بطاقة SIM1 والعكس صحيح.

- **نافذة منبثقة للمكالمة الواردة** – لعرض إطار منبثق لمكالمة صوتية أثناء استخدام تطبيق.
- **رفض المكالمة** – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة.
- **الرفض برسالة** – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.
- **رد آلي** – لتحديد الوقت قبل أن يجيب جهاز لاسلكي متصل على المكالمة تلقائيًا.
- **اهتزاز عند الاتصال** – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.
- **حفظ الأرقام غير المعروفة** – لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات.
- **مفتاح التشغيل ينهي المكالمة** – يتيح لك تحديد إنهاء المكالمة.

## المشاركة والاتصال

- **LG PC Suite** – قم بتوصيل LG PC Suite بهاتفك لإدارة محتوى الوسائط المتعددة والتطبيقات بسهولة.

## الاتصال والشبكات

- **اتصال USB** – يمكنك مشاركة اتصال بيانات هاتفك مع كمبيوتر عبر تشغيل اتصال USB.
- **نقطة Wi-Fi المحمولة** – يمكنك أيضًا استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف المحمول. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك.
- **ربط Bluetooth** - يسمح لك هذا الخيار بإنشاء اتصال بين أجهزة أخرى وهاتفك عبر تقنية Bluetooth ومشاركة اتصال الإنترنت.
- **مساعدة** – لعرض معلومات حول اتصال USB ونقطة Wi-Fi المحمولة و ربط Bluetooth.
- **وضع الرحلات الجوية** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل كل الاتصالات والمكالمات اللاسلكية.
- **VPN** – يمكنك من هاتفك إضافة شبكات خاصة ظاهرية (VPNs) وإعدادها وإدارتها. تسمح لك هذه الشبكات بالاتصال بالموارد الموجودة داخل شبكة محلية محمية، مثل شبكة شركتك، والوصول إليها.
- **شبكات الهاتف** – لتعيين خيارات وضع الشبكة ومشغّلي الشبكات وأسماء نقاط الوصول وغير ذلك.

# الهاتف

## الصوت

### أساسي

**أوضاع الصوت**

يسمح لك هذا الخيار بتعيين وضع الصوت إلى صوت أو اهتزاز فقط أو عدم الإزعاج.

**مستوى الصوت**

لضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.

**نغمة رنين SIM1/2**

حدد نغمة الرنين للمكالمات الواردة.

**صوت إشعار SIM1/2**

حدد نغمة رنين للإشعارات مثل تلقي رسائل جديدة أو أحداث التقويم.

**صوت مع اهتزاز**

ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليهتزّ الهاتف عند تلقي مكالمات.

**نوع اهتزاز SIM1/2**

يسمح لك هذا الاختيار بتعيين نوع الاهتزاز للإشعارات.

**عدم الإزعاج**

اضغط لتعيين الإشعارات. لن تزعجك الإشعارات.

**تأمين الشاشة**

يسمح لك هذا الخيار بعرض كل الإشعارات على شاشة القفل.

**تطبيقات**

يسمح لك هذا الخيار بتعيين إشعارات للتطبيقات.

**الاهتزاز عند الضغط**

ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليهتزّ الهاتف عند الضغط على مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية وأثناء التفاعلات الأخرى مع واجهة الاستخدام.

**تأثيرات الصوت**

تسمح لك هذه القائمة بتحديد ما إذا كنت تريد سماع النغمات عند الضغط على الأرقام على لوحة الاتصال وعند تحديد خيارات على الشاشة وغيرها المزيد.

**إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية**

السماح للهاتف بقراءة المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائيًا.

## إعدادات الشاشة

**السطوع**

لضبط سطوع الشاشة باستخدام شريط التمرير.

**مهلة الشاشة**

لتعيين الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائيًا.

**تأثير إيقاف الشاشة**

لتعيين تأثير إيقاف تشغيل الشاشة المستخدم عند إيقاف تشغيل الشاشة.

**تدوير الشاشة تلقائيًا**

عيّن هذا الخيار لتبديل الاتجاه تلقائيًا عند تدوير الهاتف.

**حلم اليقظة**

حدد شاشة التوقف التي سيتم عرضها عندما يكون الهاتف ساكنًا أثناء تثبيته و/أو شحنه.

**نوع الخط**

لتحديد نوع الخط المطلوب.

**حجم الخط**

لتحديد حجم الخط المطلوب.

**أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية**

حدد مجموعة مفاتيح اللمس على الشاشة الرئيسية ولونها وإذا ما كنت تريد استخدامها الخلفية الشفافة.

## الشاشة الرئيسية

- **خلفية الشاشة** – لتعيين الخلفية التي تريد استخدامها على الشاشة الرئيسية.
- **تأثيرات الشاشة** - يتيح لك هذا الخيار تحديد نوع التأثير المطلوب عرضه عند التمرير من مساحة محيطة للشاشة الرئيسية إلى التالية.
- **السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية** – ضع علامة اختيار للسماح بتمرير الشاشة الرئيسية بشكل مستمر (الرجوع إلى الشاشة الأولى بعد الشاشة الأخيرة).
- **عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها** – للتعيين إلى إجراء نسخ احتياطي لتخطيط تطبيق الشاشة الرئيسية والخلفية واستعادتهما.
- **مساعدة** – اضغط على هذا الخيار للحصول على معلومات حول استخدام الشاشة الرئيسية للجهاز.

## تأمين الشاشة

- **إختر قفل الشاشة** – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. سيتم فتح مجموعة من الشاشات التي ترشدك أثناء رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. إذا قمت بتمكين النقش كنوع القفل عند تشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة، فستتم عندئذٍ مطالبتك برسم نقش إلغاء القفل لإلغاء قفل الشاشة.
- **Smart Lock** – لإبقاء الهاتف غير مقفل عندما يكون متصلاً بجهاز Bluetooth موثوق به أو عندما تكون متواجدًا في موقع مألوف مثل المنزل أو مكان العمل أو عندما يتعرّف على وجهك.
- **خلفية الشاشة** - لتحديد الخلفية المطلوب عرضها على شاشة القفل.
- **اختصارات** – لتخصيص الاختصارات على شاشة القفل.
- **معلومات الاتصال للهاتف المفقود** – حدد ما إذا كنت تريد عرض معلومات المالك على شاشة القفل وتخصيص معلومات المالك.
- **مؤقت الإغلاق** – يتيح لك ضبط مقدار الوقت قبل قفل الشاشة تلقائيًا بعد انقضاء مهلة الشاشة.
- **يقفل زر الطاقة على الفور** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على زر **الطاقة/القفل**. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.

## إيمائات

- **كتم صوت المكالمات الواردة** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من كتم صوت المكالمات الواردة بمجرد قلب الهاتف.
- **تأجيل أو إيقاف المنبه** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من تأجيل المنبّه أو إيقافه بمجرد قلب الجهاز.
- **إيقاف مؤقت للفيديو** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من إيقاف الفيديو الذي يتم تشغيله حاليًا مؤقتًا بمجرد قلب الهاتف.
- **مساعدة** – اضغط للحصول على معلومات حول استخدام وظائف الإيماءات الخاصة بالجهاز.
- **معايرة استشعار الحركة** – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

## التخزين

يمكنك مراقبة الذاكرة الداخلية المتوفرة والمستخدمة في الجهاز.

### البطارية

- **استخدام البطارية** – لعرض استخدام البطارية.
- **النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض مستوى شحن البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.
- **توفير الطاقة** – اضغط على المفتاح توفير طاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. لتعيين مستوى شحن البطارية الذي يؤدي تلقائيًا إلى تشغيل توفير طاقة. يمكنك الاختيار من بين **على الفور** و٥ ٪ **بالبطارية** و١٥ ٪ **بالبطارية**.
- **مساعدة** – لعرض معلومات حول عناصر توفير طاقة البطارية.

### التطبيقات

يسمح لك هذا الخيار بعرض التفاصيل حول التطبيقات المثبتة على الهاتف وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف.

### تطبيق الرسائل الافتراضي

تسمح لك هذه القائمة باختيار تطبيق الرسائل الذي تريد استخدامه كتطبيق الرسائل افتراضي.

## شخصي

### الموقع

قم بتشغيل خدمة تحديد الموقع، وسيحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

- **الوضع** – لتعيين كيفية تحديد معلومات موقعك الحالي.
- **الكاميرا** – ضع علامة اختيار لوضع علامة على الصور أو مقاطع الفيديو مع مواقعها.
- **الإبلاغ عن المواقع من Google** – يسمح لك هذا الخيار باختيار إعدادات معلومات الموقع كما يتم الوصول إليها من Google ومنتجاته.

### الحماية

استخدم قائمة الحماية لتكوين كيفية المساعدة في تأمين الهاتف والبيانات.

- **تشفير الهاتف** – يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيُطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

- **إعداد قفل بطاقة SIM** – لتعيين رمز PIN لإقفال بطاقة SIM والسماح لك بتغيير رمز PIN.
- **كتابة كلمة المرور مرئية** - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض كل حرف من كلمات المرور بشكل سريع أثناء إدخالها بحيث يمكنك رؤية الأحرف التي تدخلها.
- **مديرو الهاتف** – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.
- **مصادر غير معروفة** - يسمح لك هذا الخيار بتثبيت تطبيقات من خارج سوق Play.
- **التحقق من التطبيقات** – لعدم السماح بتثبيت التطبيقات التي قد تسبب بحدوث ضرر أو التحذير قبل ذلك.
- **نوع التخزين** - مدعوم من الجهاز.
- **الاعتمادات الموثوق بها** - ضع علامة على هذا الخيار للسماح للتطبيقات بالوصول إلى المخزن المشفّر للشهادات الآمنة وكلمات المرور ذات الصلة وغيرها من بيانات الاعتماد على الهاتف. تستخدم مخزن بيانات الاعتماد لإنشاء بعض أنواع اتصالات VPN وWi-Fi. إذا لم تقم بضبط كلمة مرور لمخزن بيانات الاعتماد الآمن، فسيظهر هذا الضبط غير نشط.
- **تثبيت من المخزن** – اضغط لتثبيت شهادة آمنة.
- **مسح التخزين** – لحذف كل الشهادات الآمنة وبيانات الاعتماد ذات الصلة ومحو كلمة مرور التخزين الآمن.
- **Trust agents** – حدد التطبيقات التي تريد استخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.
- **تثبيت الشاشة** – يمكنك تمكين الجهاز لعرض شاشة تطبيق معيّن فقط باستخدام تثبيت الشاشة.

## الحسابات والمزامنة

استخدم قائمة إعدادات الحسابات والمزامنة لإضافة حساب Google والحسابات المدعومة الأخرى وإزالتها وإدارتها. كما يمكنك استخدام هذه الإعدادات للتحكم بالطريقة التي ترسل بها كل التطبيقات البيانات وتتلقاها وتجري مزامنة لها وما إذا كنت تجري ذلك بحسب جداولها الخاصة، وما إذا كان باستطاعة كل التطبيقات مزامنة بيانات المستخدم تلقائيًا.

كما قد يكون للتطبيقات Gmail™ والتقويم والتطبيقات الأخرى إعدادات خاصة بها للتحكم في كيفية مزامنة البيانات؛ راجع الأقسام حول تلك التطبيقات لمعرفة التفاصيل. اضغط **إضافة حساب** لإضافة حساب جديد.

## اللغة والإدخال

حدد لغة للكتابة على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

- **اللغة** - لاختيار لغة لاستخدامها على الهاتف.
- **افتراضي** – يسمح لك هذا الخيار بتحديد نوع لوحة المفاتيح الافتراضية.
- **لوحة مفاتيح LG** – اضغط على الرمز إعدادات لتغيير إعدادات لوحة مفاتيح LG.
- **الكتابة بالصوت من Google** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتحديد الكتابة الصوتية من Google لإدخال البيانات. اضغط على الرمز إعدادات لتغيير إعدادات الصوت من Google.
- **بحث الصوت** - اضغط لتكوين إعدادات البحث الصوتي.
- **تحويل النص إلى الكلام** - اضغط لضبط المحرك المفضل أو الإعدادات العامة لتحويل النص إلى الكلام.
- **سرعة المؤشر** - اضبط سرعة المؤشر.

### نسخ إحتياطي وإعادة الضبط

غيّر إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

- **نسخ احتياطي لبياناتي** – لإجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى إلى خوادم Google.
- **الحساب الاحتياطي** -لعرض الحساب الذي يتم استخدامه حاليًا لنسخ المعلومات احتياطيًا.
- **استعادة تلقائية** - لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطيًا عند إعادة تثبيت أحد التطبيقات.
- **إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة** – إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنّعة وحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيُطلب منك مجددًا إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

## نظام

### مفتاح الاختصار

للوصول بسرعة إلى التطبيقات عبر الضغط باستمرار على **أزرار مستوى الصوت** عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقفلة.

### التاريخ والوقت

اضبط التفضيلات الخاصة بك لكيفية عرض التاريخ والوقت.

## إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول ثبّتها على الهاتف.

- **TalkBack** – تسمح لك بإنشاء وظيفة TalkBack التي تساعد الناس أصحاب الرؤية المزدوجة عن طريق توفير ردود الفعل اللفظية.
- **حجم الخط** – لتعيين حجم الخط.
- **عكس الألوان** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعكس ألوان الشاشة والمحتوى.
- **التكبير/التصغير باللمس** – تسمح لك بالتكبير والتصغير من خلال النقر ثلاث مرات على الشاشة.
- **إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية** – اضغط على مفتاح إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية لتشغيل هذا الخيار أو إيقاف تشغيله. يسمح لك الضغط على تشغيل بسماع التنبيهات المنطوقة تلقائيًا للمكالمات الواردة والرسائل.
- **ظلال الشاشة** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين تباين أدكن للشاشة.
- **اختصار إمكانية الوصول** – يسمح لك هذا الخيار بفتح ميزة إمكانية الوصول بسرعة على أي شاشة.
- **تحويل النص إلى الكلام** – اضغط على هذا الخيار لتخصيص إعدادات تحويل النص إلى الكلام (TTS).
- **نوع الصوت** – لتعيين نوع الصوت.
- **ضبط اتزان الصوت** – يضبط مسار الصوت. حرك شريط التمرير على الشريط لضبطه.
- **تنبيهات الفلاش** - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين الفلاش ليومض عند تلقي مكالمات واردة وإشعارات.
- **إيقاف تشغيل جميع الأصوات** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف تشغيل كل أصوات الجهاز.
- **الشرح** – يسمح لك هذا الخيار بتخصيص إعدادات الشرح للأشخاص ضعيفي السمع.
- **لمس وقت التعليق** – لتعيين لمس وقت التعليق.
- **Touch assistant** – لعرض لوحة تعمل باللمس مع الوصول السهل إلى الإجراءات العامة.
- **مهلة الشاشة** – لضبط المدة الزمنية قبل إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية تلقائيًا.
- **لمس مناطق التحكم** – يسمح لك هذا الخيار بتحديد منطقة على الشاشة لوضع حد لتنشيط اللمس لتلك المنطقة فقط من الشاشة.
- **تدوير الشاشة تلقائيًا** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار للسماح للهاتف بتدوير الشاشة

حسب اتجاه الهاتف (عمودي أو أفقي).

- **تأكيد صوتي لكلمة المرور** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكين الهاتف من قراءة كلمات المرور التي تلمسها.
- **مفتاح التشغيل ينهي المكالمة** – ضع علامة اختيار لتتمكن من إنهاء المكالمات الصوتية من خلال الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.
- **اختصار إعدادات إمكانية الوصول** – لتعيين الوصول السريع والسهل للخصائص المحددة عند الضغط ثلاث مرات على مفتاح الشاشة الرئيسية.
- **إدخال بلمسة واحدة** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتمكين الإدخال بلمسة واحدة. يسمح هذا الخيار لكل إصبع بإدخال حرف واحد على لوحة مفاتيح LG.
- **Switch Access** – يسمح لك هذا الخيار بالتفاعل مع الجهاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

## طباعة

للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طابعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android.

## حول الهاتف

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدارات البرامج وإجراء تحديث للبرنامج.

# برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

## لنظام التشغيل Windows

يساعدك LG PC Suite في إدارة محتويات الوسائط وتطبيقاتها على الهاتف عبر السماح لك بتوصيل هاتفك بالكمبيوتر الشخصي.

### بفضل برنامج LG PC Suite، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجداول، الأسماء، الإشارات المرجعية) بين الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرنامج الموجود على الجهاز.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر الشخصي من جهاز آخر

**ملاحظة:** قد لا تكون بعض الوظائف متوفرة وفقًا للطراز.

**ملاحظة:** يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج LG PC Suite.

### تثبيت برنامج LG PC Suite

لتنزيل برنامج LG PC Suite، يرجى القيام بالتالي:

1. الانتقال إلى www.lg.com.
2. انتقل إلى **الدعم** > **دعم الهاتف المحمول** > **مزامنة الكمبيوتر الشخصي**.
3. حدد معلومات الطراز وانقر فوق **انتقال**.
4. مرّر لأسفل وحدد علامة التبويب **مزامنة الكمبيوتر الشخصي** > **Windows** > **تنزيل** لتنزيل برنامج LG PC Suite.

### متطلبات النظام لبرنامج LG PC Suite

- نظام التشغيل:32 (Windows XP (Service pack 3 بت، Windows Vista، Windows 7، Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: استبانة 1024 x 768، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفير مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج التشغيل LG United أو Windows Media Player 10 أو الإصدار الأحدث.

**ملاحظة: برنامج التشغيل LG United USB**
يلزم توفر برنامج التشغيل LG United USB لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي. يتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج LG PC Suite.

## لنظام التشغيل Mac OS

### بفضل برنامج LG PC Suite، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجداول، الأسماء، الإشارات المرجعية) بين الجهاز والكمبيوتر الشخصي.

**ملاحظة:** قد لا تكون بعض الوظائف متوفرة وفقًا للطراز.

**ملاحظة:** يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج LG PC Suite.

## تثبيت برنامج LG PC Suite

لتنزيل برنامج LG PC Suite، يرجى القيام بالتالي:

1. الانتقال إلى www.lg.com.
2. انتقل إلى **الدعم** > **دعم الهاتف المحمول** > **مزامنة الكمبيوتر الشخصي**.
3. حدد معلومات الطراز وانقر فوق **انتقال**.
4. مرّر لأسفل وحدد علامة التبويب **مزامنة الكمبيوتر الشخصي** > **Mac OS** > **تنزيل** لتنزيل برنامج LG PC Suite.

## متطلبات النظام لبرنامج LG PC Suite

- نظام التشغيل: Mac OS X (10.6.8) أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: دقة شاشة 1024 × 768 أو أعلى وألوان 32 بت
- القرص الصلب: تخزين بسعة 500 ميجابايت أو أكثر (قد يلزم توفير مساحة إضافية للبيانات)
- البرنامج المطلوب: برنامج التشغيل LG United Mobile

**ملاحظة: برنامج التشغيل LG United USB**

يلزم توفر برنامج التشغيل LG United USB لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي. يتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج LG PC Suite.

## تحديث برنامج الهاتف

### تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة http://www.lg.com/common/index.jsp ← حدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبل بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

**ملاحظة:** تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطُرز معينة فقط وفق ما تراه مناسبًا، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طُرز الهاتف.

### تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكيًا (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، من دون التوصيل بكيبل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

أولاً، عليك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: **الإعدادات** > **حول الهاتف** > علامة التبويب **عام** > **مركز التحديث** > **تحديث البرنامج** > **تحقق الآن من التحديث**.

**ملاحظة:** قد تفقد بياناتك الشخصية من وحدة التخزين الداخلية للهاتف-بما فيها معلومات حول حساب Google وأي حسابات أخرى وبيانات النظام/التطبيق والإعدادات وأي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM- وذلك أثناء عملية تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

**ملاحظة:** تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

# حول دليل المستخدم هذا

## حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. يضمن هذا استخدام الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى الخاص بك عن المنتج النهائي أو عن البرنامج الذي يزوده موفرو الخدمة أو شركات المحمول. يخضع هذا المحتوى للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تتحمل LG مسؤولية مشاكل الأداء أو عدم التوافق التي تنشأ عن إعدادات السجل المحرر أو برنامج نظام التشغيل المعدّل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل في تشغيل الجهاز أو تطبيقاته بشكل غير صحيح.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، قد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تُفرض رسوم إضافية لخدمات البيانات، مثل الرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تحديد الموقع. لتجنّب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

## علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

# الملحقات

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. **(قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)**

- محول السفر
- دليل البدء السريع
- سماعة رأس استيريو
- كيبل USB
- البطارية

**ملاحظة:**

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. تم تصميم العناصر المتوفرة لاستخدامها مع هذا الجهاز فقط وقد تكون غير متوافقة مع أجهزة أخرى.
- قد تختلف العناصر المتوفرة مع الجهاز وأي ملحقات متوفرة بحسب المنطقة أو موفر الخدمة.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|---|---|---|
| خطأ في بطاقة SIM أو USIM | لا توجد بطاقة SIM أو USIM في الهاتف أو ربما تم إدخالها بشكل غير صحيح. | احرص على إدخال بطاقة SIM أو USIM بطريقة صحيحة. |
| لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة | الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة. | توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة. |
| | قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة. | تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أو USIM أقدم من 6 إلى12 شهرًا تقريبًا. في هذه الحالة، غيّر بطاقة SIM أو USIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفّر الخدمة لديك. |
| الرموز غير متطابقة | لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. | إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة. |
| | إن الرمزَين الذين أدخلتهما لا يتطابقان. | |
| لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها | غير مدعوم من قِبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب. | اتصل بموفّر الخدمة لديك. |

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|---|---|---|
| المكالمات غير متوفرة | خطأ في الطلب | شبكة جديدة غير مصرّح لها. |
| | تم إدخال بطاقة SIM أو USIM جديدة. | تحقق من القيود الجديدة. |
| | تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدمًا. | اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2. |
| يتعذّر تشغيل الهاتف | تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا. | اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل. |
| | لم يتم شحن البطارية. | اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة. |
| خطأ في الشحن | لم يتم شحن البطارية. | اشحن البطارية. |
| | إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا. | تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية. |
| | مشكلة في الاتصال | تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف. |
| | لا يوجد فولتية | قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف. |
| | خلل في الشاحن | استبدل الشاحن. |
| | الشاحن غير مناسب | استخدم ملحقات LG الأصلية فقط. |
| رقم غير مسموح به. | وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل. | تحقق من قائمة إعدادات وأوقف تشغيل الوظيفة. |

| الرسالة | الأسباب المحتملة | التدابير التصحيحية الممكنة |
|---|---|---|
| لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور | ذاكرة ممتلئة | احذف بعض الرسائل من الهاتف. |
| الملفات لا تفتح | تنسيق الملف غير مدعوم | تحقق من تنسيقات الملف المدعومة. |
| لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة. | مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة | إذا استخدمت شريطًا واقيًا أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة. |
| لا أصوات | وضع الاهتزاز | تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت. |
| تعليق أو تجميد | مشكلة متقطعة في البرنامج | حاول تحديث برنامج عبر موقع الويب. |

# الأسئلة الشائعة

| الفئة | السؤال | الجواب |
|---|---|---|
| أجهزة Bluetooth | ما الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth؟ | يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عِدّة السيارة. |
| النسخ الاحتياطي للأسماء | كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟ | يمكن مزامنة بيانات الأسماء بين الهاتف وحساب Google. |
| المزامنة | هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟ | المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة. |
| المزامنة | هل من الممكن مزامنة كل مجلدات البريد الإلكتروني؟ | تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض مجلدات أخرى عبر الضغط على ⋮ وتحديد **مجلدات** لاختيار مجلد. |
| تسجيل الدخول إلى Gmail | هل يتعيّن عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟ | بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إليه مجددًا. |
| حساب Google | هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟ | لا، لا يدعم الهاتف تصفية رسائل البريد الإلكتروني. |
| البريد الإلكتروني | ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟ | يتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة. |
| نغمة الرنين | هل يوجد حدّ لحجم الملف عند استخدام ملف MP3 كنغمات رنين؟ | لا يوجد حدّ لحجم الملف. |
| وقت الرسالة | لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني رؤية الوقت؟ | افتح المحادثة والمس الرسالة المطلوبة باستمرار، ثم اضغط على **تفاصيل**. |
| التنقل | هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟ | يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على سوق Play™ ويتوافق مع الجهاز. |

| الفئة | السؤال | الجواب |
| --- | --- | --- |
| التزامن | هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بي؟ | يمكن مزامنة أسماء Gmail وخادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط. |
| الانتظار والتوقف المؤقت | هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟ | إذا نقلت اسمًا باستخدام وظائف الانتظار والتوقف المؤقت المحفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. عليك حفظ كل رقم مجددًا.<br>طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت:<br>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على .<br>2. اتصل بالرقم، ثم اضغط على .<br>3. اضغط على **إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين** أو **إضافة انتظار**. |
| الحماية | ما هي وظائف حماية الجهاز؟ | يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء قفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه. |
| نقش إلغاء القفل | كيف أنشئ نقش فتح القفل؟ | 1. من الشاشة الرئيسية، المس واستمر في لمس .<br>2. اضغط على **إعدادات النظام** > **تأمين الشاشة**.<br>3. اضغط على **إختر قفل الشاشة** > **النقش**. في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش إلغاء القفل.<br>4. قم بإعداد النقش برسمه مرة واحدة ثم مرة ثانية للتأكيد.<br>احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.<br>من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.) |

| الفئة | السؤال | الجواب |
|---|---|---|
| نقش إلغاء القفل | ماذا عليّ أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟ | إذا نسيت نقش إلغاء القفل:<br>إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش؟. سيُطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تنشئ حساب Google على الهاتف أو نسيته، فعليك إجراء إعادة ضبط كامل.<br>تنبيه: في حال أجريت عملية إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة، فسيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كلها. تجدر الإشارة إلى وجوب إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنّعة. |
| الذاكرة | هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟ | نعم، ستتلقى إشعارًا بشأن ذلك. |
| دعم اللغة | هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟ | يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات.<br>لتغيير اللغة:<br>1. من الشاشة الرئيسية، المس واستمر في لمس ☐ واضغط على **إعدادات النظام**.<br>2. اضغط على اللغة والإدخال > **اللغة**.<br>3. اضغط على اللغة المطلوبة. |
| VPN | كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟ | يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، عليك الحصول على تفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك. |

| الفئة | السؤال | الجواب |
|---|---|---|
| مهلة الشاشة | تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟ | 1. من الشاشة الرئيسية، المس واستمر في لمس ☐.<br>2. اضغط على **إعدادات النظام**.<br>3. اضغط على **مهلة الشاشة**.<br>4. اضغط على المهلة المفضّلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة. |
| شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول | عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الجهاز المحمول، أيهما يستخدم الهاتف؟ | عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك إلى تشغيل). ومع ذلك، لن يصدر إشعار عندما ينتقل الهاتف من شبكة إلى أخرى.<br>للتعرّف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة. |
| الشاشة الرئيسية | هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟ | نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك. |
| تطبيق | لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبّب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟ | 1. من الشاشة الرئيسية، المس واستمر في لمس ☐.<br>2. اضغط على **إعدادات النظام** > **التطبيقات** > **التطبيقات المحملة**.<br>3. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على **إلغاء التثبيت**. |
| الشاحن | هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كيبل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟ | نعم، يمكن شحن الهاتف باستخدام كيبل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبّتة أم لا. |

| الفئة | السؤال | الجواب |
| --- | --- | --- |
| المنبّه | هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟ | نعم. بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه.<br>1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة. في القائمة التي تفتح، اضغط على **ضبط كنغمة رنين** > **نغمة رنين الهاتف** أو **نغمة رنين الاسم**.<br>2. في شاشة إعدادات ساعة المنبه، حدد الأغنية كنغمة رنين. |
| المنبّه | هل سيكون صوت المنبّه مسموعًا أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟ | لا، هذا الأمر غير مدعوم. |
| المنبّه | إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على اهتزاز، هل سأسمع المنبّه؟ | المنبّه مبرمج بحيث يكون مسموعًا حتى في ظل هذه السيناريوهات. |
| إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة) | كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟ | في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته. |

فارسی

# راهنمای کاربر

- قسمتی از محتوا و تصاویر ممکن است بسته به منطقه، ارائه دهنده خدمات، نسخه نرم‌افزار یا نسخه سیستم عامل با دستگاه شما متفاوت باشند و بدون اطلاع قبلی تغییر کنند.
- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده و ممکن است با دستگاههای دیگر سازگار نباشند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی ©۲۰۱۵ LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- Google™، Google Maps™، Gmail™، YouTube™، Hangouts™ و Play Store™ علائم تجاری Google, Inc می‌باشند.

# فهرست مطالب


**دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر..... 4**

**اطلاعیه مهم ..... 13**

**آشنایی با تلفن همراه ..... 16**

اجزای تلفن ..... 16
نصب سیم‌کارت یا USIM کارت و باتری..... 18
شارژ کردن باتری ..... 20
وارد کردن کارت حافظه..... 21
خارج کردن کارت حافظه..... 22
قفل کردن و باز کردن قفل دستگاه ..... 22

**صفحه اصلی تلفن ..... 24**

نکاتی درباره صفحه لمسی..... 24
صفحه اصلی..... 25
سفارشی کردن صفحه اصلی..... 26
بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر..... 27
صفحه اعلان‌ها ..... 27
صفحه کلید روی صفحه..... 30

**ویژگی‌های خاص ..... 31**

عکسبرداری با حسگر حرکتی ..... 31
KnockON..... 31
Knock Code..... 32

**تنظیم حساب گوگل ..... 33**

ایجاد حساب گوگل..... 33
ورود به حساب گوگل..... 33

**اتصال به شبکه ها و دستگاه ها..... 35**

Wi-Fi..... 35
Bluetooth ..... 36
Wi-Fi Direct..... 37
انتقال داده بین رایانه و دستگاه..... 38

**تماس ها..... 39**

برقراری تماس..... 39
تماس با مخاطبین..... 39
پاسخ دادن به تماس یا رد آن..... 39
برقراری تماس دوم..... 40
مشاهده گزارش تماس..... 40
تنظیمات تماس ..... 40

**پیام ..... 41**

جستجوی مخاطب ..... 41
افزودن مخاطب جدید..... 41
مخاطبین مورد علاقه..... 41
ایجاد گروه..... 42

**پیام رسانی ..... 43**

ارسال پیام..... 43
نمای گفتگو ..... 44
تغییر تنظیمات پیام‌رسانی ..... 44

**ایمیل ..... 45**

مدیریت حساب ایمیل ..... 45
کار با پوشه های حساب ..... 45
ایجاد و ارسال ایمیل..... 46

**دوربین و فیلم..... 47**

گزینه‌های دوربین در نمایاب..... 47
استفاده از تنظیمات پیشرفته ..... 48

گرفتن عکس..... 48
وقتی عکس گرفتید..... 49
ضبط یک ویدئو ..... 49
بعد از ضبط فیلم ..... 50
گالری..... 50

**چند رسانه ای..... 53**
موسیقی ..... 53

**برنامه ها..... 55**
ساعت..... 55
ماشین حساب ..... 56
تقویم..... 56
ضبط صوت ..... 56
جستجوی صوتی ..... 57
بارگیری ها..... 57
رادیو اف ام ..... 58

**مرورگر وب..... 59**
Chrome ..... 59

**تنظیمات..... 60**
شبکه های بی سیم..... 60
دستگاه ..... 63
شخصی ..... 66
سیستم ..... 69

**نرم افزار رایانه (LG PC Suite)..... 71**
برای سیستم عامل Windows..... 71
برای سیستم عامل Mac..... 72

**به روزآوری نرم افزار تلفن ..... 74**
به روزآوری نرم افزار تلفن..... 74

**درباره این راهنمای کاربر ..... 76**

درباره این راهنمای کاربر..... 76
علائم تجاری..... 76

**لوازم جانبی..... 77**

**عیب یابی ..... 78**

**پرسش های متداول ..... 81**

# دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.
اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند. این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند.

## قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).
این گوشی تلفن همراه مدل LG-H324t به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.726 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.670 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.

- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

## مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠ **هشدار**

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همرا ه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده

و باعث آتش سوزی شود.

- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فورا بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فورا باتری را خارج کنید تا کاملا خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

## استفاده بهینه از گوشی

### ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی‌گراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

## ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیک وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.

## صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

**توجه:** میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

## قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

## ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

## محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

## در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

## کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

## تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

## اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملا خالی شود تا آن را مجددا شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیاندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.

- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

**اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد**

برای دریافت کد GPL،LGPL،MPL و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفا از تارنمای http://opensource.lge.com دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تامین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مدیا، حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به opensource@lge.com درخواست بفرستید.این ویژگی به مدت 3 سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.

**نحوه به‌روزرسانی دستگاه**

به جدیدترین نسخه ثابت‌افزار، عملکردهای جدید نرم‌افزار و پیشرفت‌های آن دسترسی داشته باشید.

- **به‌روزرسانی نرم‌افزار را در منوی تنظیمات در دستگاهتان انتخاب کنید.**
- **دستگاه خود را با اتصال به رایانه به‌روزرسانی کنید.** برای اطلاعات بیشتر درباره استفاده از این عملکرد، لطفا از وب سایت http://www.lg.com/common/index.jsp بازدید کنید. کشور و زبان را انتخاب نمایید.

**بیانیه انطباق**

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-H324t** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در **http://www.lg.com/global/declaration** بیابید.

**LG Electronics Levant**،

پروژه عبدالی، خیابان رفیق الحریری،

بلوار، میدان مرکزی، طبقه پنجم

## دور انداختن دستگاه مستعمل

1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.

3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

## دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل

1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.

2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.

4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

# اطلاعیه مهم

## لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

## 1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 مگابایت فضای خالی داشته باشد، تلفن نمی‌تواند پیام‌های جدید دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ > **برنامه ها** ضربه بزنید.

2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

3 روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

## 2. بهینه کردن عمر باتری

میزان نیروی باتری را با خاموش کردن ویژگی‌هایی که لازم نیست در زمینه به طور مداوم در حال اجرا باشد، افزایش دهید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.

- برخی برنامه‌هایی که دانلود می‌کنید ممکن است از نیروی باتری استفاده کنند.
- هنگام استفاده از برنامه‌های دانلود شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.

## 3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل

⚠ **هشدار**

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

⚠ **هشدار**

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ دانلود نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

## 4. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1. دستگاه را خاموش کنید.
2. **کلید روشن/خاموش/قفل + دکمه صدای کم** در پشت تلفن را فشار داده و نگه‌دارید.
3. فقط وقتی آرم راه‌اندازی نمایش داده شد، **کلید روشن/خاموش/قفل** را رها کنید سپس فوراً دوباره **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار داده و نگه‌دارید.
4. وقتی صفحه بازنشانی اصلی کارخانه نمایش داده شد، همه دکمه‌ها را رها کنید.
5. **کلید تنظیم صدا** را برای انتخاب **بله**، سپس **کلید روشن/خاموش/قفل** را برای انجام بازنشانی اصلی فشار دهید.
6. **کلید تنظیم صدا** را فشار دهید تا بار دیگر **بله** برجسته شود، سپس برای تأیید، **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار دهید.

**هشدار**

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

## 5. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با اندروید آسان است و بوسیله آن می‌توانید به طور همزمان چند برنامه را اجرا کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. اندروید برنامه‌ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف و راه اندازی می‌کند، تا مطمئن شود برنامه‌های غیرفعال، بی‌دلیل از منابع مصرف نکنند.

1 روی ☐ ضربه بزنید. پیش‌نمایش برنامه از برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده، نمایش داده می‌شود.

2 روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید. این کار، اجرای برنامه قبلی را در پس‌زمینه متوقف نمی‌کند. روی ◁ ضربه بزنید تا پس از استفاده از برنامه، از آن خارج شوید.

- برای بستن یک برنامه از لیست برنامه‌های اخیر، پیش‌نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید. برای پاک کردن همه برنامه‌ها، روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.

## 6. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد، باتری را خارج و دوباره وارد کنید. سپس تلفن را مجدداً روشن کنید.

## اجزای تلفن

**توجه: سنسور نوری**

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داه می‌شود، سنسور نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می‌کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه صفحه لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

**⚠ هشدار**

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به عملکرد صفحه نمایش و صفحه لمسی گوشی شود. روی سنسور نوری را با محافظ صفحه یا هر نوع پوشش محافظ دیگر نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

| | |
|---|---|
| **کلید روشن/خاموش/قفل** | • با فشار دادن و نگه‌داشتن این دکمه، تلفن را روشن/خاموش کنید<br>• برای قفل کردن/باز کردن قفل صفحه نمایش، مختصرا فشار دهید |
| **کلید تنظیم صدا** | **(در حالی که صفحه خاموش است)**<br>• دکمه پایین را فشار داده و نگه دارید تا دوربین راه‌اندازی شود |

## نصب سیم‌کارت یا USIM کارت و باتری

سیم‌کارت و کارت USIM ارائه شده توسط ارائه‌کننده خدمات تلفن همراه و باتری موجود را وارد کنید.

1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، با دست دیگر، قاب پشتی تلفن را با شست بیرون بکشید.

2 سیم‌کارت را مانند شکل در شکاف سیم‌کارت وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

**⚠ هشدار**

کارت حافظه را در شیار سیم‌کارت وارد نکنید. اگر کارت حافظه در شیار سیم‌کارت قرار گرفت، برای بیرون آوردن کارت حافظه، دستگاه را به مرکز خدمات LG ببرید.

**توجه:** فقط میکروسیم‌کارت‌ها در این دستگاه عمل می‌کنند.

**3** باتری را وارد کنید.

**4** برای قرار دادن قاب روی دستگاه، قاب پشتی را روی محفظه باتری 1 تراز کنید و آن را به سمت پایین فشار داده تا زمانیکه با صدای کلیک در جای خود 2 قرار گیرد.

## شارژ کردن باتری

قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. با متصل کردن تلفن به رایانه با استفاده از کابل USB، باتری را شارژ کنید.

**هشدار**

فقط از شارژرها، باتری ها و کابل های تایید شده LG استفاده کنید. اگر از شارژرها، باتری‌ها یا کابل‌های تایید نشده استفاده کنید ممکن است شارژ باتری با تاخیر انجام شود.یا ممکن است باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شود که جزء ضمانت‌نامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

**توجه:**

- قاب پشتی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

## وارد کردن کارت حافظه

دستگاه از کارت microSD 32 گیگابایتی پشتیبانی می‌کند. بسته به کارخانه کارت حافظه و نوع آن، ممکن است برخی کارت‌های حافظه با دستگاه سازگار نباشند.

**هشدار**

ممکن است برخی کارت‌های حافظه به طور کامل با دستگاه سازگار نباشند. استفاده از کارت‌حافظه ناسازگار ممکن است به دستگاه یا کارت حافظه آسیب وارد کند یا داده‌های ذخیره شده در آن را خراب کند.

**توجه:**

- نوشتن و پاک کردن مکرر داده‌ها، طول عمر کارت حافظه را کاهش می‌دهد.

1 قاب پشتی را بردارید.

2 کارت حافظه را طوری وارد کنید که قسمت طلایی رنگ به سمت پایین قرار گیرد.

3 قاب پشتی را جایگزین کنید.

## خارج کردن کارت حافظه

قبل از خارج کردن کارت حافظه، برای برداشتن ایمن، ابتدا آن را خارج کنید.

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ > **ذخیره** > **خارج کردن کارت حافظه** ضربه بزنید.

2 قاب پشتی را برداشته و کارت حافظه را خارج کنید.

**⚠ هشدار**

وقتی دستگاه در حال انتقال یا دریافت اطلاعات است، کارت حافظه را خارج نکنید. این کار باعث می‌شود داده خراب شود یا از بین برود یا کارت حافظه یا دستگاه آسیب ببیند. برای از دست رفتن داده‌ها به دلیل استفاده نادرست از کارت حافظه آسیب‌دیده تعهدی وجود ندارد.

## قفل کردن و باز کردن قفل دستگاه

با فشار روی **کلید روشن/خاموش/قفل**، صفحه خاموش می‌شود و دستگاه در حالت قفل قرار می‌گیرد. اگر دستگاه برای مدت خاص مورد استفاده قرار نگیرد، به طور خودکار قفل می‌شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می‌کند.

برای باز کردن قفل دستگاه، **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار داده و روی صفحه در یک جهت بکشید.

**توجه:** همچنین با دو بار ضربه زدن روی صفحه به جای **کلید روشن/خاموش/قفل** می‌توان صفحه را روشن کرد.

### تغییر روش قفل صفحه

می‌توانید برای جلوگیری از دسترسی افراد دیگر به اطلاعات شخصی خود، روشی که با آن صفحه را قفل می‌کردید تغییر دهید.

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ > زبانه **نمایش** > **قفل صفحه** > **قفل صفحه** ضربه بزنید.

2 قفل صفحه دلخواه خود را از بین هیچکدام، گشودن قفل با حرکت جاروبی، Knock Code، الگو، کد پین و رمزورود انتخاب کنید.

**توجه:** قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک حساب گوگل ایجاد کرده و پین پشتیبان‌گیری را که هنگام ایجاد قفل الگو ایجاد کردید، به خاطر بسپارید.

**احتیاط!** اگر در تلفن، حساب گوگل ایجاد نکرده و پین، رمز ورود و پین پشتیبان را فراموش کرده‌اید، باید بازنشانی اصلی انجام دهید. اما اگر بازنشانی اصلی را انجام دادید، همه برنامه‌ها و داده‌های کاربر حذف خواهند شد. لطفاً قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان‌گیری کنید.

**نکته! Smart Lock**

می‌توانید با استفاده از **Smart Lock**، به راحتی قفل تلفن خود را باز کنید. می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که وقتی دستگاه بلوتوث مطمئنی به تلفن متصل شده یا وقتی تلفن در مکانی مانند خانه یا محل کار است یا وقتی تلفن چهره شما را تشخیص می‌دهد، قفل تلفن باز شود.

**تنظیم Smart Lock**

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ ضربه بزنید.

2 روی **قفل صفحه** > **Smart Lock** ضربه بزنید.

3 قبل از افزودن دستگاه‌ها، مکان‌ها یا چهره قابل اطمینان، لازم است قفل صفحه (الگو، پین یا رمز ورود) را تنظیم کنید.

## نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

- **ضربه زدن یا لمس کردن** – با یک ضربه انگشت، گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می شود.
- **لمس کردن و نگهداشتن** – موردی را با ضربه زدن روی آن لمس کرده و نگه‌دارید و انگشت خود را تا زمانیکه عملکرد انجام نشده، بلند نکنید.
- **کشیدن** - موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.
- **کشیدن یا حرکت روی صفحه** - برای کشیدن یا حرکت روی صفحه، اولین بار که روی صفحه ضربه می‌زنید، انگشت خود را بدون توقف و به سرعت روی صفحه حرکت دهید (و به جای آن موردی را نمی‌کشید).
- **دو بار ضربه** - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید.
- **نزدیک کردن دو انگشت** – هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه‌ها و یا هنگام مشاهده عکس‌ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.
- **چرخاندن صفحه** - در بسیاری برنامه‌ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می‌شود.

**توجه:**

- لازم نیست زیاد فشار دهید. صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می‌شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی گزینه‌های اطراف ضربه نزنید.

## صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه شروع بسیاری از برنامه‌ها و عملکردها می‌باشد. به شما این امکان را می‌دهد تا برای دسترسی سریع به اطلاعات و برنامه‌ها، مواردی مانند میانبر برنامه‌ها و ویجت‌های گوگل اضافه کنید. این صفحه پیش‌فرض است و از هر منویی با ضربه زدن روی ◯ قابل دسترسی می‌باشد.

1 نوار وضعیت

2 نمادهای برنامه‌ها

3 نشانگر موقعیت

4 قسمت کلید فوری

5 کلیدهای لمسی صفحه اصلی

1 اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.

2 روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید آن را باز و استفاده کنید.

3 نشان می‌دهد اکنون کدام صفحه اصلی را مشاهده می‌کنید.

4 در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد را امکان‌پذیر می‌سازد.

| | |
|---|---|
| 5 ◁ کلید برگشت | به صفحه قبل برمی‌گردد. همچنین موارد بازشو نظیر منوها، کادرهای محاوره‌ای و صفحه کلید روی صفحه را می بندد. |
| ○ کلید اصلی | از هر صفحه ای به صفحه اصلی برمی گردد. |
| □ کلید برنامه های اخیر | برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده‌اند را نمایش می‌دهد. با لمس و نگهداشتن این کلید، منوی گزینه‌های موجود باز می‌شود. |
| کلید تعویض سیم‌کارت | انتخاب کنید از کدام سیم‌کارت استفاده می‌کنید. کلید را لمس کرده و نگهدارید تا وارد تنظیمات سیم‌کارت دوتایی شوید. |

### صفحه اصلی گسترده

سیستم عامل چند صفحه اصلی را ارائه می‌دهد تا فضای بیشتری برای افزودن نمادها، برنامه‌های کوچک و موارد دیگر وجود داشته باشد.

- انگشت خود را در عرض صفحه اصلی به چپ یا راست بکشید تا به صفحه‌های اضافی دسترسی داشته باشید.

## سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی را با افزودن برنامه‌ها و ویجت‌ها و تغییر تصاویر زمینه سفارشی کنید.

### افزودن موارد به صفحه اصلی

1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.

2 در منوی حالت افزودن، موردی که می‌خواهید اضافه کنید را انتخاب نمایید. بدین ترتیب مورد اضافه شده را در صفحه اصلی مشاهده خواهید کرد.

3 آن را به محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

**نکته!** برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از صفحه برنامه‌ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگهدارید.

### حذف یک مورد از صفحه اصلی

- وقتی در صفحه اصلی هستید، نمادی که می‌خواهید حذف کنید را لمس کرده و نگه دارید > و به 🗑 بکشید.

### افزودن برنامه به قسمت کلید فوری

- از منوی برنامه‌ها یا در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را لمس کنید و نگهدارید و آن را روی کلید فوری بکشید. سپس در مکان مورد نظر رها کنید.

### حذف برنامه از قسمت کلید فوری

- کلید فوری مورد نظر را لمس کنید و نگهدارید و سپس آن را به 🗑 بکشید.

**توجه:** کلید **برنامه‌ها** ⊞ قابل حذف نیست.

### سفارشی کردن نمادهای برنامه روی صفحه نمایش

1. نماد برنامه را لمس کرده و نگه دارید تا زمانیکه قفل آن از مکان فعلی باز شود. سپس آن را رها کنید. نماد ویرایش در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.
2. دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
3. روی **تایید** ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.

## بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

1. روی ☐ ضربه بزنید. پیش‌نمایش برنامه از برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده، نمایش داده می‌شود.
2. برای باز کردن برنامه، روی پیش‌نمایش برنامه ضربه بزنید. یا برای بازگشت به صفحه قبلی،روی ◁ ضربه بزنید.

## صفحه اعلان‌ها

هشدار اعلان‌ها، دریافت پیام‌های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله زمانی که در حال تماس هستید را اعلام می‌کند.

وقتی اعلانی دریافت می شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می گردد. نمادها برای اعلان‌های

دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم مانند Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می‌شوند.

**توجه:** گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

## باز کردن صفحه اعلان‌ها

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان ها باز شود. برای بستن صفحه اعلان‌ها، روی صفحه به سمت بالا بکشید، یا روی ◁ ضربه بزنید.

1. روی کلید تنظیمات سریع ضربه بزنید تا روشن یا خاموش شود. کلید مورد نظر را لمس کرده و نگه‌دارید تا مستقیم به منوی تنظیمات عملکرد وارد شوید. برای مشاهده کلیدهای تبدیل بیشتر، انگشت را به چپ یا راست بکشید. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب کلیدهای تنظیمات سریع، روی ضربه بزنید.
2. اعلان‌های فعلی همراه با یک توضیح مختصر نمایش داده می‌شوند. روی یک اعلان ضربه بزنید و آن را مشاهده کنید.
3. ضربه بزنید تا همه اعلان‌ها پاک شود.

## نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می شوند و تماس های بی پاسخ، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می دهند.

نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.

| نماد | شرح | نماد | شرح |
|---|---|---|---|
| | سیم‌کارتی وارد نشده است | | یک آهنگ در حال پخش است |
| | هیچ سیگنال شبکه‌ای وجود ندارد | | زنگ بی صدا است |
| | حالت هواپیما روشن است | | حالت لرزشی روشن است |
| | به شبکه Wi-Fi متصل شد | | باتری کاملا شارژ شد |
| | هدست سیم دار متصل است | | باتری در حال شارژ است |
| | تماس در حال انجام است | | تلفن از طریق کابل USB به رایانه متصل شده است. |
| | تماس بی پاسخ | | دانلود داده ها |
| | بلوتوث روشن است | | بارگذاری داده ها |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | هشدار سیستم | | GPS روشن است |
| | یک زنگ هشدار تنظیم شده است | | داده‌ها در حال همگام شدن است |
| | پست صوتی جدید موجود است | | روش ورودی را انتخاب کنید |
| | پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است | | هات اسپات Wi-Fi فعال است |

**توجه:** محل قرار گرفتن نماد در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.

## صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. وقتی روی قسمت ورودی متن ضربه می‌زنید، صفحه کلید روی صفحه، در صفحه ظاهر می‌شود.

### استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

برای رفتن به تنظیمات صفحه کلید، ضربه بزنید. برای وارد کردن متن از طریق صدا یا دسترسی به کلیپ‌بورد، ضربه زده و نگه دارید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.

ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

### وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه‌های زبان های مختلف را نمایش دهد. نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

## عکسبرداری با حسگر حرکتی

ویژگی عکسبرداری با حسگر حرکتی به شما امکان می‌دهد با استفاده از دوربین جلو از حرکت دست عکس بگیرید.

### گرفتن عکس

دو روش برای استفاده از ویژگی عکسبرداری با حسگر حرکتی وجود دارد.

- برای گرفتن عکس، دست خود را به صورت باز بالا ببرید تا وقتی دوربین جلویی آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس دست خود را مشت کنید تا تایمر شروع شود، و به شما وقت داده می‌شود تا آماده شوید.
- برای گرفتن عکس، دست خود را به صورتی که مشت خود را گره کرده‌اید، بالا ببرید تا وقتی دوربین جلویی آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس مشت خود را باز کرده تا تایمر شروع شود، و به شما وقت داده می‌شود تا آماده شوید.

## KnockON

ویژگی KnockON به شما اجازه می‌دهد تا با دو بار ضربه زدن روی صفحه، به راحتی آن را روشن یا خاموش کنید.

### برای روشن کردن صفحه

1 در وسط صفحه قفل دو بار ضربه بزنید تا صفحه روشن شود.

2 قفل صفحه را باز کرده یا به میانبرها یا ویجت‌های موجود دسترسی پیدا کنید.

### برای خاموش کردن صفحه

1 روی قسمت خالی صفحه اصلی یا نوار وضعیت، دو بار ضربه بزنید.

2 صفحه خاموش می‌شود.

**توجه:** در وسط صفحه ضربه بزنید. اگر در پایین یا بالای صفحه ضربه بزنید، سرعت شناسایی کاهش می‌یابد.

## Knock Code

ویژگی Knock Code به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از ترکیب ضربه‌های روی صفحه، کد باز کردن قفل مخصوص خود را را ایجاد کنید. وقتی صفحه خاموش است، می‌توانید با زدن ضربه به همان ترتیب روی صفحه، مستقیماً به صفحه اصلی دسترسی یابید.

**توجه:**

- اگر Knock Code را 6 بار اشتباه وارد کردید، به اجبار به صفحه ورود حساب گوگل/پین پشتیبان هدایت خواهید شد.
- به جای ناخن از نوک انگشت برای ضربه زدن روی صفحه نمایش و روشن یا خاموش کردن آن استفاده کنید.
- وقتی Knock Code مورد استفاده نیست، می‌توانید با ضربه زدن بر روی صفحه، از عملکرد Knock On استفاده کنید.

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ > **قفل صفحه** > **قفل صفحه** > **Knock Code** ضربه بزنید.

2 به صورت یک الگو روی مربع‌ها ضربه بزنید و Knock Code را تنظیم کنید. الگوی Knock Code می‌تواند 3 تا 8 ضربه باشد.

### باز کردن قفل صفحه با استفاده از Knock Code

وقتی صفحه نمایش خاموش می‌شود، می‌توانید با ضربه زدن روی الگوی Knock Code که قبلاً تنظیم کرده‌اید، قفل را باز کنید.

# تنظیم حساب گوگل

اولین باری که برنامه گوگل را در تلفن باز می کنید، باید با حساب گوگل خود وارد سیستم شوید. اگر حساب گوگل ندارید، از شما خواسته می شود اشتراکی ایجاد کنید.

## ایجاد حساب گوگل

1 روی ○ > ⊞ ضربه بزنید.

2 روی ⚙ > **اشتراک و همگام‌سازی** > **افزودن اشتراک** > **Google** > **ایجاد حساب جدید** ضربه بزنید.

3 نام و نام خانوادگی خود را وارد کرده، سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.

4 یک نام کاربری وارد کرده روی **بعدی** ضربه بزنید. تلفن شما با سرورهای گوگل ارتباط برقرار کرده و موجود بودن نام کاربر را بررسی می‌کند.

5 رمز ورود خود را وارد کرده و روی **بعدی** ضربه بزنید.

6 سپس دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و اطلاعات لازم و اختیاری را درباره حساب خود وارد نمایید. صبر کنید تا سرور حساب شما را ایجاد کند.

## ورود به حساب گوگل

1 روی ○ > ⊞ ضربه بزنید.

2 روی ⚙ > **اشتراک و همگام‌سازی** > **افزودن اشتراک** > **Google** ضربه بزنید.

3 آدرس ایمیل خود را وارد کرده و روی **بعدی** ضربه بزنید.

4 پس از ورود، می توانید از Gmail استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره‌مند شوید.

5 وقتی حساب گوگل را در تلفن تنظیم کردید، به طور خودکار همگام‌سازی بین تلفن با حساب گوگل در وب (در صورتیکه اتصال داده در دسترس باشد) صورت می‌گیرد.

پس از ورود، تلفن شما با خدمات گوگل مانند Gmail، مخاطبین و تقویم گوگل، همگام‌سازی می‌شود. همچنین می توانید با استفاده از نقشه، برنامه‌ها را از Play Store دانلود کرده، تنظیمات خود را در سرورهای گوگل پشتیبان‌گیری کنید و از سایر خدمات گوگل در تلفن خود بهره مند شوید.

**مهم**

- برخی از برنامه‌ها، مانند تقویم، فقط با اولین حساب گوگل که اضافه کرده‌اید کار می‌کنند. اگر می‌خواهید بیشتر از یک حساب گوگل در تلفن ایجاد کنید، ابتدا وارد حسابی شوید که با این برنامه‌ها استفاده می‌کنید. پس از ورود، مخاطبین شما، پیام‌های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه‌ها و خدمات در وب با تلفن همگام‌سازی می‌شوند. اگر در حین تنظیم وارد حساب گوگل نشدید، از شما خواسته می‌شود وارد حساب شوید یا اگر برنامه‌ای را که برای اولین بار راه‌اندازی می‌کنید مانند Gmail یا Play Store به حساب نیاز داشته باشد، یک حساب جدید گوگل ایجاد کنید.
- اگر یک حساب شرکتی از طریق شرکت یا سازمان دیگری دارید، بخش IT، ممکن است دستورالعمل‌های خاصی درباره نحوه ورود به آن حساب داشته باشد.

## Wi-Fi

می‌توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی‌سیم (AP) استفاده نمایید.

### اتصال به شبکه های Wi-Fi

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi** ضربه بزنید.

2 برای روشن کردن Wi-Fi روی ⊙ ضربه بزنید و شروع به اسکن شبکه‌های Wi-Fi موجود نمایید.

3 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.

- اگر شبکه با نماد قفل ایمن شده باشد، لازم است کلید امنیتی یا رمز ورود را وارد کنید.

4 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

**توجه:** اگر خارج از محدوده Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده‌اید، دستگاه به طور خودکار با استفاده از داده تلفن همراه که ممکن است هزینه‌های اضافی در بر داشته باشد، به وب متصل می‌شود.

**نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC**

روی ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **Wi-Fi پیشرفته** > **آدرس MAC** ضربه بزنید.

# Bluetooth

بلوتوث تکنولوژی ارتباطی با برد کم بوده که به شما امکان می‌دهد تا به صورت بی‌سیم به دستگاه‌های بلوتوث مانند هدست، هندزفری، کیت خودرو و دستگاه‌ها با بلوتوث فعال، رایانه، پرینتر و دستگاه‌های بی‌سیم، متصل شوید.

**توجه:**

- LG در قبال از بین رفتن، جلوگیری یا سوءاستفاده از داده‌های دریافت یا ارسال شده از طریق ویژگی بلوتوث مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه با دستگاه‌های مطمئن و ایمن، داده‌ها را به اشتراک بگذارید یا دریافت کنید.
- اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصا دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

## مرتبط کردن تلفن با دستگاه بلوتوث دیگر

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth** ضربه بزنید.

2 روی ○ ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود.

3 روی **جستجوی دستگاه‌ها** ضربه بزنید تا دستگاههای موجود در محدوده نمایش داده شود.

4 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید. وقتی عملیات مرتبط سازی با موفقیت انجام شد، تلفن شما به دستگاه‌های دیگر متصل می‌شود.

**توجه:** مرتبط کردن دو دستگاه بلوتوث، روند همزمان می‌باشد. وقتی مرتبط سازی انجام گرفت، این روند ادامه می‌یابد تا شراکت و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها شناسایی شود.

**نکته!** لطفاً برای اطلاعات درباره حالت مرتبط‌سازی و کد عبور (معمولا چهار صفر - 0 0 0 0)، به اسناد ارائه شده همراه با دستگاه بلوتوث مراجعه کنید.

### ارسال داده از طریق بلوتوث

1 یک فایل یا یک مورد مانند مخاطب یا فایل رسانه انتخاب کنید.

2 گزینه را برای ارسال داده‌ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

- به دلیل ویژگی‌های متفاوت دستگاه‌های بلوتوث سازگار دیگر، ممکن است نمایش و عملکردها متفاوت باشند و عملکردهایی مانند انتقال یا تبادل با همه دستگاه‌های بلوتوث سازگار ممکن نباشد.

### دریافت داده از طریق بلوتوث

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth** ضربه بزنید.

2 روی ○ ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود.

3 از دستگاه فرستنده، درخواستی برای پذیرفتن مرتبط سازی دریافت خواهید کرد. مطمئن شوید گزینه **پذیرفتن** را انتخاب کنید.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct یک اتصال مستقیم بدون نیاز به نقطه دسترسی، بین دستگاه‌هایی که Wi-Fi آنها فعال است، ایجاد می‌کند.

### روشن کردن Wi-Fi Direct

1 روی ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi** ضربه بزنید.

2 روی ⋮ > **Wi-Fi پیشرفته** > **Wi-Fi Direct** ضربه بزنید.

**توجه:** وقتی در این منو باشید، دستگاه شما برای دستگاه‌های Wi-Fi Direct نزدیک قابل مشاهده می‌شود.

## انتقال داده بین رایانه و دستگاه

می‌توانید داده را بین رایانه و دستگاه انتقال دهید یا کپی کنید.

### انتقال داده

1 با استفاده از کابل USB که همراه با تلفن ارائه می‌شود، دستگاه را به رایانه متصل کنید.
2 صفحه اعلان‌ها را باز کنید، روی نوع اتصال فعلی ضربه بزنید و **وسیله رسانه (MTP)** را انتخاب کنید.
3 پنجره بازشویی در رایانه ظاهر می‌شود که به شما این امکان را می‌دهد تا داده مورد نظر را انتقال دهید.

**توجه:**
- برای شناسایی تلفن، لازم است LG Android Platform Driver در رایانه نصب شود.
- شرایط لازم برای استفاده از **وسیلهٔ رسانه (MTP)** را بررسی کنید.

| گزینه ها | نیازمندی ها |
|---|---|
| سیستم عامل | Microsoft Windows XP SP۳، Vista یا بالاتر |
| نسخه Window Media Player | Windows Media Player ۱۰ یا بالاتر. |

## برقراری تماس

1 برای باز کردن شماره‌گیر، روی ضربه بزنید.
2 شماره را با شماره‌گیر وارد کنید. برای حذف یک رقم، روی ضربه بزنید.
3 پس از وارد کردن شماره مورد نظر، برای برقراری تماس، روی ضربه بزنید.
4 برای پایان دادن به تماس، روی ضربه بزنید.

**نکته!** برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی، 0+ را لمس کرده و نگهدارید.

## تماس با مخاطبین

1 برای باز کردن مخاطبین، روی ضربه بزنید.
2 در لیست مخاطبین پیمایش کنید. همچنین می‌توانید نام مخاطب را در قسمت جستجو وارد کنید یا بین حروف الفبا در کناره سمت راست صفحه پیمایش کنید.
3 در لیست نمایش داده شده، روی مخاطب مورد نظر برای تماس ضربه بزنید.

## پاسخ دادن به تماس یا رد آن

- را در یک جهت بکشید تا به تماس ورودی پاسخ داده شود.
- را در یک جهت بکشید تا تماس ورودی رد شود.

**توجه:** اگر می‌خواهید پیامی به تماس‌گیرنده ارسال کنید **رد تماس با پیام** ضربه بزنید یا آن را بکشید.

## برقراری تماس دوم

1 در طول تماس اول، روی ⋮ > **افزودن تماس** ضربه زده و شماره را وارد کنید.
2 برای برقراری تماس، روی ضربه بزنید.
3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.
4 روی شماره نمایش داده شده ضربه بزنید و بین تماس‌ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، روی ضربه بزنید.
5 برای پایان دادن به همه تماس‌ها، روی ضربه بزنید.

توجه: **هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.**

## مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی، روی ضربه بزنید و **گزارشات تماس** را انتخاب کنید.
فهرست کلیه تماس‌های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی‌پاسخ را مشاهده کنید.

**نکته!**

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضربه بزنید.
- روی ⋮ ضربه زده و سپس روی **حذف کلی** ضربه بزنید تا همه موارد ضبط شده حذف شوند.

## تنظیمات تماس

می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه‌شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 در صفحه اصلی، برای باز کردن شماره‌گیر، روی ضربه بزنید.
2 برای نمایش گزینه‌های موجود، روی ⋮ ضربه بزنید.
3 روی **تنظیمات تماس** ضربه زده و گزینه دلخواه را پیکربندی کنید.

شما می‌توانید مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن‌ها را با مخاطبین در حساب گوگل خود یا حساب‌های دیگری که از همگام‌سازی مخاطبین پشتیبانی می‌کنند، همگام‌سازی کنید.

## جستجوی مخاطب

1 برای باز کردن مخاطبین، روی ضربه بزنید.

2 روی **جستجوی مخاطبین** ضربه زده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

## افزودن مخاطب جدید

1 روی ضربه زده و شماره مخاطب جدید را وارد کنید. روی قسمت **مخاطب جدید** یا > **افزودن به مخاطبین** > **مخاطب جدید** ضربه بزنید.

2 اگر می‌خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی ناحیه تصویر ضربه بزنید. از بین **گرفتن عکس** یا **انتخاب از گالری** یکی را انتخاب کنید.

3 اطلاعات مورد نظر برای مخاطب را وارد کنید.

4 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

## مخاطبین مورد علاقه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید.

### افزودن مخاطب به مخاطبین مورد علاقه

1 برای باز کردن مخاطبین، روی ضربه بزنید.

2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.

3 روی ستاره در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید. ستاره زرد می شود.

### حذف مخاطب از مخاطبین مورد علاقه

1 برای باز کردن مخاطبین، روی ضربه بزنید.

2 زبانه **مورد علاقه** را لمس کنید. مخاطبی را انتخاب کرده و اطلاعات او را مشاهده نمایید.

3 روی ستاره زرد در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید. ستاره به رنگ تیره در می‌آید و مخاطب از قسمت مخاطبین دلخواه شما حذف می‌شود.

## ایجاد گروه

1 برای باز کردن مخاطبین، روی ضربه بزنید.

2 روی **گروه‌ها** > ⋮ > **گروه جدید** ضربه بزنید.

3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می‌توانید یک آهنگ زنگ خاص برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.

4 برای افزودن مخاطب به گروه، روی **افزودن عضو** ضربه بزنید.

5 برای ذخیره گروه، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

**توجه:** با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی‌شوند. در لیست مخاطبین باقی می‌مانند.

# پیام رسانی

تلفن شما ترکیبی از پیام متنی و چندرسانه‌ای را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

## ارسال پیام

1 برای ایجاد پیام جدید، روی در صفحه اصلی و سپس روی ضربه بزنید.

2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت **به** وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین مربوطه ظاهر می شوند. می‌توانید روی گیرنده پیشنهادی ضربه بزنید و بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

**توجه:** ممکن است هر پیام متنی که ارسال می‌کنید هزینه‌ای در بر داشته باشد. لطفاً با ارائه‌کننده خدمات خود تماس بگیرید.

3 روی قسمت متن ضربه بزنید و شروع به وارد کردن پیام کنید.

4 برای باز کردن منوی گزینه‌ها، روی ضربه بزنید. از بین گزینه‌های موجود انتخاب کنید.

**نکته!** برای پیوست فایلی که می‌خواهید با پیام به اشتراک بگذارید، روی ضربه بزنید.

5 برای ارسال پیام، روی **ارسال** ضربه بزنید.

**نکته!**

- بسته به نحوه رمزدار بودن پیام متنی و زبان استفاده شده در پیام، محدوده ۱۶۰ نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
- اگر یک فایل تصویری، ویدیویی یا صوتی به پیام متنی افزوده شود، پیام متنی به طور خودکار تبدیل به پیام چندرسانه‌ای شده و هزینه از شما دریافت می‌شود.

**توجه:** اگر در حین تماس، پیام متنی دریافت کنید، یک اعلان صوتی خواهید شنید.

## نمای گفتگو

پیام‌هایی که با شخص دیگری مبادله کرده‌اید. به ترتیب نمایش داده می‌شوند و به راحتی می‌توانید مکالمات خود را پیدا کرده و مشاهده کنید.

## تغییر تنظیمات پیام‌رسانی

تنظیمات پیام‌رسانی تلفن از پیش تعیین شده‌اند و به این وسیله به شما این امکان داده می‌شود فوراً پیام ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- روی در صفحه اصلی ضربه و سپس روی > **تنظیمات** ضربه بزنید.

# ایمیل

شما می‌توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل از طرف ارائه‌کنندگانی به جز Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع حساب‌های زیر پشتیبانی می‌کند: POP3، IMAP و Microsoft Exchange (برای کاربران شرکتی).

## مدیریت حساب ایمیل

### برای باز کردن برنامه ایمیل

روی ○ > ⊞ > @ ضربه بزنید.

اولین باری که برنامه ایمیل را باز می‌کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می‌شود و به شما در افزودن حساب ایمیل کمک می‌کند.

### افزودن حساب ایمیل دیگر:

- روی ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **تنظیمات** > ⊕ **افزودن اشتراک** ضربه بزنید.

### تغییر تنظیم عمومی ایمیل:

- روی ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **تنظیمات** > **تنظیمات کلی** ضربه بزنید.

### حذف حساب ایمیل:

- روی ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **تنظیمات** > ⋮ > **حذف اشتراک** > ضربه بزنید. اشتراکی را برای حذف انتخاب کرده و سپس > **حذف** > **بله** را انتخاب کنید.

## کار با پوشه های حساب

روی ○ > ⊞ > @ > ⋮ > ضربه زده و **پوشه** را انتخاب کنید.

هر حساب دارای پوشه‌های صندوق دریافت، صندوق ارسال، ارسال‌شده و پیش‌نویس می‌باشد. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

## ایجاد و ارسال ایمیل

1 برای ایجاد یک ایمیل جدید، در برنامه @، روی ضربه بزنید.

2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می‌کنید، آدرس‌های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می‌شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.

3 برای ارسال کپی یا کپی مخفی به مخاطبین/آدرس های ایمل دیگر، روی زمینه **رونوشت/رونوشت مخفی** ضربه بزنید.

4 روی زمینه متن ضربه بزنید و پیامتان را وارد کنید.

5 روی ضربه بزنید تا فایل مورد نظر برای ارسال به پیام پیوست شود.

6 برای ارسال پیام، روی ضربه بزنید.

## گزینه‌های دوربین در نمایاب

برای باز کردن برنامه دوربین، روی ○ > ⊞ > 📷 ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس و فیلم و اشتراک‌گذاری آنها می‌توانید از دوربین یا دوربین فیلمبرداری استفاده کنید.

**توجه:** قبل از گرفتن عکس، درپوش محافظ لنز را با یک پارچه میکروفیبر تمیز کنید. درپوش لنزی که روی آن اثر انگشت وجود داشته باشد می‌تواند باعث تار شدن عکس‌ها و ایجاد جلوه "هاله" شود.

1. **پنهان کردن/پخش گزینه‌ها** – برای پنهان کردن/پخش گزینه‌ها در نمایاب ضربه بزنید.
2. **فلاش** – به شما این امکان را می‌دهد تا فلاش دوربین را مدیریت کنید.
3. **تعویض دوربین** – ضربه زده و بین لنز دوربین عقب و دوربین جلو تغییر وضعیت دهید.
4. **تنظیمات** – روی این نماد ضربه بزنید تا منوی تنظیمات دوربین باز شود.
5. **گالری** - برای مشاهده آخرین عکس یا فیلم گرفته شده ضربه بزنید.
6. **ضبط** – برای شروع ضبط، ضربه بزنید.
7. **گرفتن عکس** – برای گرفتن عکس ضربه بزنید.

8 **کلید بازگشت** – برای خروج از دوربین ضربه بزنید.

## استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب دوربین، روی ⚙ ضربه بزنید تا همه گزینه‌های پیشرفته نشان داده شود. برای انجام تنظیمات دوربین، روی یک نماد ضربه بزنید.

| | |
|---|---|
| W6M | اندازه عکس یا فیلم را تنظیم کنید. |
| | به شما امکان می‌دهد تا با فرمان‌های صوتی، عکس بگیرید. وقتی روشن است، برای گرفتن عکس فقط بگویید **چیز**، **اسمایل**، **LG** و موارد دیگر. |
| OFF | تایمر دوربین را تنظیم کنید. اگر می‌خواهید در عکس یا فیلم حضور داشته باشید، این گزینه مناسب است. |
| | با نمایش خطوط شطرنجی برای تراز کردن، به شما این امکان را می‌دهد تا عکس و فیلم‌های بهتری بگیرید. |
| ? | به شما امکان می‌دهد نحوه کار عملکردها را بیاموزید. این نماد یک راهنما در اختیار شما قرار می دهد. |

**توجه:** وقتی حالت بی‌صدا یا حالت لرزش فعال باشد، صدای شاتر بی‌صدا می‌شود.

## گرفتن عکس

1 روی ○ > ⊞ > 📷 ضربه بزنید.

2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.

3 کادر دور سوژه نشان می‌دهد دوربین فوکوس کرده است.

4 برای گرفتن عکس روی 📷 ضربه بزنید. عکس به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

## وقتی عکس گرفتید

برای مشاهده آخرین عکسی که گرفته‌اید، روی تصویر کوچک عکس در صفحه ضربه بزنید.

| | |
|---|---|
| | برای ویرایش عکس ضربه بزنید. |
| | برای ان که فورا عکس دیگری گرفته شود، ضربه بزنید. |
| | برای ارسال عکس یا اشتراک‌گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی به افراد دیگر، ضربه بزنید. |
| | ضربه بزنید تا عکس حذف شود. |
| | برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید. |

## ضبط یک ویدئو

1 روی ○ > ⊞ > 📷 ضربه بزنید.

2 سوژه را در کادر صفحه نمایش قرار دهید.

3 روی 🎥 ضربه بزنید تا ضبط فیلم شروع شود.

4 طول مدت ضبط فیلم در بالای صفحه نمایش نشان داده می‌شود.

**توجه:** برای گرفتن عکس در حین فیلمبرداری، روی 📷 ضربه بزنید.

5 برای توقف ضبط فیلم، روی ⏸ ضربه بزنید. می‌توانید با ضربه روی ●، ضبط را از سر بگیرید.

**یا**

برای توقف ضبط، روی ■ ضربه بزنید. فیلم به طور خودکار در گالری ذخیره می‌شود.

## بعد از ضبط فیلم

برای مشاهده آخرین فیلمی که گرفته‌اید، روی تصویر کوچک فیلم در صفحه ضربه بزنید.

| | |
|---|---|
| | ضربه بزنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود. |
| | برای باز کردن گزینه‌های اشتراک‌گذاری موجود (مانند پیام‌رسانی و بلوتوث) و اشتراک‌گذاری آنها، ضربه بزنید. |
| | ضربه بزنید تا فیلم حذف شود. |
| | برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید. |

## گالری

برنامه گالری، عکس‌ها و فیلم‌های موجود در حافظه شامل مواردی که با برنامه دوربین گرفته‌اید و عکس و فیلم‌های دانلود شده از وب یا جاهای دیگر را نمایش می‌دهد.

1 برای مشاهده عکس‌هایی که در محل ذخیره، ذخیره شده‌اند روی ○ > ⊞ > ضربه بزنید.

2 برای باز کردن آلبوم و مشاهده محتویات آن، روی آلبوم ضربه بزنید. (عکس‌ها و فیلم‌های آلبوم به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.)

3 روی تصویری در آلبوم ضربه بزنید تا باز شود.

**توجه:**

- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت‌های فایل پشتیبانی نشود.
- ممکن است برخی فایل‌ها به دلیل اینکه رمزگذاری شده‌اند، به درستی پخش نشوند.

## مشاهده عکس ها

گالری تصاویر شما را در پوشه نمایش می‌دهد. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، تصویری را ذخیره می‌کند، به طور خودکار پوشه دانلود برای جای دادن تصویر در خود، ایجاد می‌شود. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس های صفحه ایجاد می شود.

عکس‌ها براساس تاریخی که گرفته شده‌اند، نمایش داده می‌شود. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

## بزرگنمایی یا کوچکنمایی

برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش های زیر را انجام دهید:

- دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.
- برای بزرگنمایی، در مکانی روی تصویر، دو انگشت را به سمت بیرون بکشید. برای کوچکنمایی، روی عکس دو انگشت را به همه نزدیک کرده یا دو بار ضربه بزنید.

## گزینه‌های فیلم

1 روی ○ > ⊞ > 🖼 ضربه بزنید.

2 فیلمی که می‌خواهید تماشا کنید را انتخاب نمایید.

| | |
|---|---|
| 1 ▶ / ⏸ | ضربه بزنید تا پخش فیلم متوقف/از سر گرفته شود. |
| 2 ⏩ | ضربه بزنید تا با فواصل 10 ثانیه به جلو برود. |
| 3 ⏪ | ضربه بزنید تا با فواصل 10 ثانیه به عقب برود. |
| 4 🔊 | برای تنظیم میزان صدای فیلم ضربه بزنید. |

| | |
|---|---|
| 5 | ضربه بزنید تا صفحه قفل/باز شود. |
| 6 | برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید. |

**توجه:**
- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت راست صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا صدا تنظیم شود.
- در حالی که فیلم پخش می‌شود، سمت چپ صفحه را به بالا یا پایین بکشید تا نور صفحه تنظیم شود.
- در حین پخش فیلم، انگشت را از چپ به راست (یا بالعکس) بکشید تا سریع به جلو یا عقب برده شوید.

## ویرایش عکس ها

هنگام مشاهده عکس، روی ضربه بزنید.

## حذف عکس ها/فیلم ها

از یکی از روش های زیر استفاده کنید:
- در یک پوشه، روی ضربه بزنید، عکس‌ها/ویدیوها را انتخاب کرده و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده عکس، روی ضربه بزنید.

## تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، روی > **تنظیم تصویر به عنوان** ضربه بزنید و آن را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.

**توجه:**
- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت‌های فایل پشتیبانی نشود.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

## موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند.

### پخش آهنگ

1 روی ○ > ⊞ > ♫ ضربه بزنید.

2 روی زبانه **آهنگ ها** ضربه بزنید.

3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

4 گزینه های زیر در دسترس می‌باشند.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ★ | ضربه بزنید و ترانه را به مورد علاقه‌های خود اضافه کنید. |
| 2 | ☰ | ضربه بزنید تا لیست پخش فعلی باز شود. |
| 3 | ⋮ | برای دسترسی به گزینه‌های اضافی ضربه بزنید. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | | ضربه بزنید و لیست پخش فعلی را در حالت تصادفی پخش کنید (آهنگ‌ها به صورت تصادفی پخش می‌شوند). |
| 5 | | برای تغییر وضعیت بین تکرار همه آهنگ‌ها، تکرار آهنگ فعلی و تکرار خاموش، ضربه بزنید. |
| 6 | | برای تنظیم میزان صدا، ضربه بزنید. |
| 7 | | برای شروع مجدد آهنگ فعلی یا پرش به آهنگ قبلی در آلبوم، لیست پخش یا لیست پخش تصادفی، ضربه بزنید. لمس کرده و نگهدارید تا به عقب برود. |
| 8 | | ضربه بزنید و پخش را موقتا متوقف کنید. |
| | | ضربه بزنید و پخش را از سرگیری کنید. |
| 9 | | برای پرش به آهنگ بعدی در آلبوم، لیس پخش یا لیست پخش تصادفی، ضربه بزنید. برای اینکه سریع به جلو بروید، لمس کرده و نگه دارید. |
| 10 | | برای باز کردن مجموعه موسیقی ضربه بزنید. |

**توجه:**

- بسته به نرم‌افزار نصب شده، ممکن است برخی فرمت‌های فایل پشتیبانی نشود.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

**توجه:** حق کپی فایل‌های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از دانلود یا کپی فایل‌ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

## ساعت

برنامه ساعت، به شما امکان دسترسی به هشدارها، تایمر، ساعت جهانی و عملکردهای زمان‌سنج را می‌دهد. با ضربه زدن روی زبانه‌ها در بالای صفحه یا کشیدن انگشت در عرض صفحه به صورت افقی، به این عملکردها دسترسی یابید.

روی ○ > ⊞ > 🕒 ضربه بزنید.

### هشدارها

زبانه هشدارها به شما امکان تنظیم هشدار را می‌دهد.

1 برنامه 🕒 را باز کرده و سپس زبانه **هشدارها** را انتخاب کنید.

2 روی + ضربه زده و هشدار جدید اضافه کنید.

3 در صورت لزوم تنظیمات را انجام داده و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

**توجه:** همچنین می‌توانید روی هشدار موجود ضربه زده و آن را ویرایش کنید.

### تایمر

وقتی زمان از یک بازه زمانی گذشت، تایمر با یک سیگنال شنیداری به شما هشدار می‌دهد.

1 برنامه 🕒 را باز کرده و سپس زبانه **تایمر** را انتخاب کنید.

2 زمان مورد نظر را در تایمر تنظیم کنید.

3 برای شروع تایمر، روی **شروع** ضربه بزنید.

4 برای پایان داده به تایمر، روی **توقف** ضربه بزنید.

### ساعت جهانی

زبانه ساعت جهانی به شما این امکان را می‌دهد تا به راحتی زمان فعلی در شهرهای دیگر را در کل جهان بررسی کنید.

1 برنامه 🕒 را باز کرده و سپس زبانه **ساعت جهانی** را انتخاب کنید.

2 برای انتخاب شهر مورد نظر، روی + ضربه بزنید.

### زمانسنج

زبانه زمان سنج به شما این امکان را می‌دهد تا از تلفن خود به عنوان زمان سنج استفاده کنید.

1 برنامه را باز کرده و سپس زبانه **زمانسنج** را انتخاب کنید.

2 روی کلید **شروع** ضربه زده تا زمان سنج شروع به کار کند.

- برای ضبط زمان دور، روی **دور** ضربه بزنید.

3 روی دکمه **توقف** ضربه زده تا زمان‌سنج متوقف شود.

## ماشین حساب

برنامه ماشین‌حساب به شما این امکان را می‌دهد تا محاسبات ریاضی را با استفاده از ماشین‌حساب علمی یا معمولی انجام دهید.

1 روی > > ضربه بزنید.

2 برای وارد کردن اعداد، روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.

3 برای محاسبات ساده، روی عملکرد مورد نظر (+، −، x یا ÷) و سپس = ضربه بزنید.

**توجه:** برای محاسبات پیچیده‌تر، روی ⋮ ضربه بزنید.

## تقویم

برنامه تقویم به شما این امکان را می‌دهد تا برنامه زمان‌بندی رویدادها را دنبال کنید.

1 روی > > ضربه بزنید.

2 تاریخی که می‌خواهید به آن رویداد اضافه کنید را انتخاب نمایید. سپس روی + ضربه بزنید.

## ضبط صوت

برنامه ضبط صوت، فایل‌های صوتی را ضبط می‌کند تا بتوانید از آن با روش‌های مختلفی استفاده کنید.

### ضبط یک صدا یا صوت

1 روی > > ضربه بزنید.

2 برای شروع ضبط، روی ● ضربه بزنید.

3 برای پایان دادن به ضبط، روی ■ ضربه بزنید.

4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی ▶ ضربه بزنید.

**توجه:** برای دسترسی به موارد ضبط شده، روی ☰ ضربه بزنید. می توانید به موارد ضبط شده گوش دهید.

## جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

1 روی ○ > ⊞ > پوشه **Google** > 🎤 ضربه بزنید.

2 وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شوند را انتخاب کنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل های دانلود شده در برنامه ها استفاده کنید.

- روی ○ > ⊞ > ⬇ ضربه بزنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## رادیو اف ام

گوشی شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می توانید از طریق آن هنگام حرکت به ایستگاه های رادیویی دلخواه خود گوش کنید.

روی ○ > ⊞ > ضربه بزنید.

**نکته!** برای استفاده از هدفون‌ها به عنوان آنتن، باید آنها را وارد کنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

1 روی ○ > ⊞ > ضربه بزنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

### مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.

### باز کردن صفحه

برای باز کردن یک صفحه جدید، روی ⋮ > **برگه جدید** ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی □ ضربه بزنید، و روی صفحه ضربه زده تا انتخاب شود.

برنامه تنظیمات شامل اغلب ابزارها برای سفارشی کردن و پیکربندی تلفن است. کلیه تنظیمات در برنامه تنظیمات در این بخش توضیح داده شده اند.

### برای باز کردن برنامه تنظیمات

- روی ○ > ضربه بزنید و □ > **تنظیمات سیستم** را لمس کرده و نگه دارید.

- یا -

- روی ○ > ⊞ > ⚙ ضربه بزنید.

## شبکه های بی سیم

### دو سیم‌کارت

شما می توانید تنظیمات دو سیم‌کارت را انجام دهید.

- **سیم 1** – به شما امکان می‌دهد نام سیم‌کارت و نماد سیم‌کارت را برای سیم‌کارت 1 تغییر دهید.
- **فعال‌سازی شکاف سیم 1** – علامت بزنید تا شکاف سیم‌کارت1 فعال یا غیرفعال شود.
- **سیم 2** – به شما امکان می‌دهد نام سیم‌کارت و نماد سیم‌کارت را برای سیم‌کارت 2 تغییر دهید.
- **فعال‌سازی شکاف سیم 2** – علامت بزنید تا شکاف سیم‌کارت2 فعال یا غیرفعال شود.
- **رنگ زمینه سیم کارت** - رنگ‌های دلخواه خود را انتخاب کنید.
- **حالت صرفه‌جویی در هزینه** - هر مخاطبی همراه با سیم‌کارت اختصاص داده شده به آن در دفترچه تلفن اضافه می‌شود. در حین تماس، سیم اپراتور منطبق شناسایی شده و عملکرد با استفاده از سیم اپراتور منطبق انجام می شود. این باعث می شود از مزایای استفاده از اپراتور یکسان بهره مند شوید.
- **دیتای موبایل** – علامت بزنید تا دسترسی به داده‌ها از طریق شبکه تلفن همراه فعال شود.
- **سیم کارت جهت استفاده** – می‌توانید شبکه داده‌های پیش‌فرض را تغییر دهید. همه خدمات بسته ای تلفن همراه (وب، پیام چندرسانه‌ای، ایمیل و غیره)، از سیم‌کارت انتخابی این مقدار استفاده می کنند. وقتی فقط یک سیم‌کارت وارد می شود، شبکه داده ای پیش فرض بر طبق سیم‌کارت وارد شده تنظیم شده و تغییر آن ممکن نیست.

- **رومینگ داده ها** – برای اینکه بتوانید هنگام رومینگ در خارج از محدوده شبکه محلی، از اتصال داده تلفن همراه استفاده کنید، علامت بزنید.

## Wi-Fi

برای اتصال به شبکه‌های موجود Wi-Fi، Wi-Fi را روشن کنید.

## Bluetooth

برای استفاده از بلوتوث، ویژگی بی‌سیم بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.

### دیتای موبایل

استفاده از داده‌ها و محدوده استفاده از داده‌های تلفن همراه را تنظیم می‌کند.

### تماس

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

[زبانه **سیم 1/سیم 2**]

- **پست صوتی** – به شما امکان می‌دهد خدمات پست صوتی شبکه مخابراتی خود را انتخاب کنید.
- **شماره های شماره گیری ثابت** – روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد پین2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می‌توان با شماره‌های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.
- **انتقال تماس** – به شما این امکان را می‌دهد تا گزینه‌های هدایت تماس را تنظیم کنید.
- **محدودیت تماس** – تماس‌های ورودی، خروجی یا بین‌المللی را قفل می‌کند.
- **مدت زمان تماس** – مدت تماس‌ها از جمله آخرین تماس، تماس‌های خروجی، تماس‌های دریافتی و همه تماس‌ها را مشاهده کنید.
- **تنظیمات دیگر** – به شما این امکان را می‌دهد تا تنظیمات زیر را تغییر دهید.

**ID تماس گیرنده:** به شما این امکان را می‌دهد تا گزینه‌های هدایت تماس را تنظیم کنید.

**انتظار تماس:** اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

[زبانه **مشترک**]

- **هدایت هوشمند** – اگر با سیم‌کارت 1 مشغول هستید می‌توانید تماس‌ها را از طریق سیم‌کارت 2 دریافت کنید و بالعکس.
- **پنجره بازشوی تماس ورودی** – وقتی از برنامه‌ای استفاده می‌شود، پنجره تماس صوتی ورودی نمایش داده می‌شود.
- **رد تماس** – به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید.
- **رد تماس با پیام** – وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.
- **پیغامگیر** – زمان را تنظیم کنید تا دستگاه هندزفری به طور خودکار به تماس ورودی پاسخ دهد.
- **لرزش اتصال** – وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می دهد، گوشی می لرزد.
- **ذخیره شماره ناشناس** – شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.
- **کلید روشن/خاموش به تماس پایان می‌دهد** – به شما امکان می‌دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.

## اشتراک گذاری و اتصال

- **LG PC Suite** – برای مدیریت آسان برنامه‌ها و محتوای چندرسانه‌ای، LG PC Suite را به تلفن خود متصل کنید.

## اتصال تترینگ و شبکه ها

- **افسار کردن USB** – می‌توانید با روشن کردن اتصال تترینگ USB، اتصال داده‌های تلفن خود را با رایانه به اشتراک بگذارید.
- **هات اسپات Wi-Fi** – همچنین می‌توانید از تلفن برای اتصال پهنای باند تلفن همراه استفاده کنید. یک هات اسپات ایجاد کرده و اتصال خود را به اشتراک بگذارید.
- **تترینگ بلوتوث انجام شد** – به شما این امکان را می‌دهد تا دستگاه‌های دیگر را از طریق بلوتوث به تلفن خود متصل کنید و اتصال اینترنت آن را به اشتراک بگذارید.
- **راهنما** – اطلاعاتی درباره اتصال USB، نقطه اتصال Wi-Fi و اتصال تترینگ بلوتوث را نمایش می‌دهد.
- **حالت هواپیما** – برای خاموش کردن همه اتصال‌های بی‌سیم و تماس‌ها، علامت بزنید.
- **VPN** – از تلفن خود می‌توانید شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNs) را مدیریت، تنظیم و

اضافه کنید که به شما اجازه می‌دهد تا به منابع شبکه‌های محلی امنیتی مانند شبکه شرکتی دسترسی یافته و متصل شوید.

- **شبکه‌های تلفن همراه** – گزینه‌های حالت شبکه، اپراتور شبکه، نام نقاط دسترسی و غیره را تنظیم کنید.

## دستگاه

### اصلی

**مشخصه صدا**

به شما این امکان را می‌دهد تا مشخصه صدا را روی یکی از گزینه‌های **صدا**، **فقط لرزش** یا **مزاحم نشوید** تنظیم کنید.

**میزان صدا**

نسبت به نیاز خود و صدای محیط، میزان صدای تلفن را تنظیم کنید.

**سیم 1/سیم 2 آهنگ زنگ**

برای تماس‌های ورودی، آهنگ زنگ انتخاب کنید.

**سیم 1/سیم 2 صدای اعلان**

برای اعلان‌هایی مانند دریافت پیام‌های جدید یا رویدادهای تقویم، آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

**صدا به همراه لرزش**

برای بازخورد لرزشی تماس‌ها ضربه بزنید.

**سیم 1/سیم 2 نوع لرزش**

به شما این امکان را می‌دهد تا برای اعلان‌ها، نوع لرزش انتخاب کنید.

**مزاحم نشوید**

برای تنظیم اعلان‌ها ضربه بزنید. اعلان ها وقفه ای ایجاد نکنند.

**قفل صفحه**

به شما این امکان را می‌دهد تا همه اعلان‌ها را در صفحه قفل نشان دهید.

**برنامه ها**

به شما این امکان را می‌دهد تا برای برنامه‌ها، اعلان تنظیم کنید.

**لرزش با ضربه**

علامت بزنید تا هنگام ضربه زدن روی کلیدهای لمسی اصلی و سایر عملکردهای رابط کاربر دستگاه بلرزد.

**جلوه های صوتی**

این منو به شما امکان می‌دهد تا انتخاب کنید که آیا می‌خواهید با ضربه زدن روی شماره‌ها در صفحه شماره‌گیری، انتخاب گزینه‌های روی صفحه، و موارد دیگر، صدا پخش شود.

**اعلان های پیام/تماس صوتی**

به دستگاه این امکان را می‌دهد تا تماس ورودی و رویداد پیام را به طور خودکار اعلام کند.

## نمایش

**روشنایی**

با استفاده از اسلایدر، روشنایی صفحه را تنظیم کنید.

**پایان زمان فعال بودن صفحه**

قبل از خاموش شدن خودکار صفحه نمایش، زمان تاخیری را تنظیم کنید.

**جلوه خاموش شدن صفحه**

جلوه خاموش شدن صفحه را وقتی صفحه خاموش می‌شود، تنظیم کنید.

**صفحه چرخشی خودکار**

تنظیم کنید وقتی تلفن چرخانده می‌شود، جهت به طور خودکار تغییر کند.

**رویاپردازی**

محافظ صفحه را انتخاب کنید تا وقتی تلفن در حین شارژ شدن یا قرار گرفتن در جایگاه، غیرفعال است، نمایش داده شود.

**نوع فونت**

نوع فونت مورد نظر را انتخاب کنید.

**اندازه قلم:**

اندازه فونت مورد نظر را انتخاب کنید.

**دکمه‌های لمسی اصلی**

ترکیب کلید لمسی صفحه اصلی، رنگ و همچنین پس‌زمینه شفاف اگر می‌خواهید از آن استفاده کنید، را انتخاب کنید.

## صفحه اصلی

- **تصویر زمینه** – تصویر زمینه مورد استفاده در صفحه اصلی را تنظیم می‌کند.
- **جلوه‌های صفحه نمایش** - وقتی روی صفحه می‌کشید تا از یک صفحه اصلی به صفحه بعدی بروید، نوع جلوه مورد نظر را انتخاب کنید تا پخش شود.

- **تکرار صفحه اصلی مجاز شود** – علامت بزنید تا امکان حرکت پیوسته در صفحه اصلی وجود داشته باشد (به طور پیوسته بعد از آخرین صفحه به صفحه اول برگردد).
- **پشتیبان‌گیری و بازیابی اصلی** – تنظیم کنید تا از چیدمان برنامه صفحه اصلی و تصویر زمینه پشتیبان تهیه شده و بازیابی شود.
- **راهنما** – ضربه بزنید و اطلاعات مربوط به استفاده از صفحه اصلی دستگاه را دریافت نمایید.

## قفل صفحه

- **قفل صفحه** – یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه‌ای از صفحات را باز می‌کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می‌کند. اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می‌شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.
- **Smart Lock** – وقتی دستگاه بلوتوث مطمئنی به تلفن متصل شده یا وقتی تلفن در مکانی مانند خانه یا محل کار است، یا زمانیکه تلفن چهره شما را تشخیص می‌دهد، قفل هوشمند برای باز کردن قفل تلفن تنظیم می‌شود.
- **تصویر زمینه** – تصویر زمینه را انتخاب کنید تا در صفحه قفل نمایش داده شود.
- **میانبرها** – میانبرهای صفحه قفل را سفارشی کنید.
- **اطلاعات تماس برای تلفن گمشده** – انتخاب کنید اطلاعات مالک در صفحه قفل نمایش داده شود یا خیر و سپس اطلاعات مالک را سفارشی کنید.
- **تایمر قفل** – به شما امکان می دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.
- **دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می شود** – علامت بزنید تا با فشار دادن **کلید روشن/خاموش/قفل** صفحه به سرعت قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل امنیتی عمل می‌کند.

## حسگر حرکتی

- **تعویق تماس ورودی** – علامت بزنید تا بتوانید هنگام تماس ورودی با برعکس کردن تلفن آن را بی‌صدا کنید.
- **تعویق یا توقف هشدار** – علامت بزنید تا بتوانید با برعکس کردن تلفن هشدار را به تعویق بیاندازید یا متوقف کنید.
- **توقف فیلم** – علامت بزنید تا با برعکس کردن دستگاه بتوانید فیلم در حال پخش فعلی را موقتا متوقف کنید.

- **راهنما** – ضربه بزنید و اطلاعات مربوط به استفاده از عملکردهای حرکتی دستگاه را دریافت نمایید.
- **کالیبراسیون سنسور حرکتی** – به شما امکان می دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

### ذخیره

می‌توانید حافظه داخلی موجود و استفاده شده در دستگاه را کنترل کنید.

### باتری

- **مصرف باتری** – مصرف باتری را مشاهده کنید.
- **درصد باتری در نوار وضعیت** – برای نمایش درصد سطح باتری در نوار وضعیت که در کنار نماد باتری قرار دارد، علامت بزنید.
- **ذخیره کننده نیرو** – روی ذخیره نیروی نیرو ضربه بزنید تا آن را روشن یا خاموش کنید. میزان درصد شارژ باتری را تنظیم می‌کند که به طور خودکار باعث روشن شدن ذخیره‌کننده باتری می‌شود. از بین گزینه‌های **فوراً**، **٪ ۵ باتری** و **٪ ۱۵ باتری** انتخاب کنید.
- **راهنما** – اطلاعات ذخیره نیروی باتری را نمایش می‌دهد.

### برنامه ها

برای مشاهده جزئیات درباره برنامه های نصب شده در تلفن، کنترل داده های آنها و توقف اجباری آن ها، از منوی تنظیمات برنامه ها استفاده کنید.

### برنامه پیش فرض پیام رسانی

این منو به شما این امکان را می‌دهد تا انتخاب کنید کدام برنامه پیام‌رسانی به عنوان برنامه پیام‌رسانی پیش‌فرض استفاده شود.

## شخصی

### موقعیت

سرویس مکان‌یابی را روشن کنید. تلفن شما موقعیت تقریبی‌تان را با استفاده از Wi-Fi و شبکه‌های تلفن همراه تعیین می‌کند. وقتی این گزینه را انتخاب می‌کنید، از شما سوال می‌شود که آیا به گوگل اجازه می‌دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

- **وضعیت** – نحوه شناسایی اطلاعات مکان فعلی شما را تنظیم می‌کند.

- **دوربین** – علامت بزنید تا مکان گرفته شدن عکس‌ها یا فیلم‌ها به صورت برچسب نشان داده شود.
- **گزارش مکان گوگل** – به شما این امکان را می‌دهد تا تنظیمات اطلاعات مکان خود را که از طریق گوگل و برنامه‌های آن قابل دسترسی است، انتخاب کنید.

## امنیت

از منوی امنیت برای پیکربندی نحوه محافظت از تلفن و داده‌های آن استفاده کنید.

- **رمزگذاری حافظه کارت حافظه** – به شما امکان می‌دهد داده‌های تلفن را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تلفن را روشن می‌کنید از شما خواسته می‌شود یک پین یا رمزورود وارد کنید.
- **قفل تلفن** –کارت حافظه را رمزگذاری کرده و داده‌ها را برای دستگاههای دیگر غیرقابل دسترس کنید.
- **تنظیم قفل سیم‌کارت** – پین را برای قفل کردن سیم‌کارت تنظیم کرده و به شما امکان می‌دهد پین را تغییر دهید.
- **قابل رویت بودن تایپ کردن رمز ورود** - این گزینه را علامت بزنید تا با وارد کردن نویسه‌ها، هر نویسه به طور مختصر نشان داده شود تا ببینید چه نویسه‌ای وارد کرده‌اید.
- **مدیران دستگاه** – مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.
- **منابع ناشناس** - به نصب برنامه های Play Store اجازه می دهد.
- **تأیید برنامه‌ها** – قبل از نصب برنامه‌هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند، هشدار می‌دهد.
- **نوع حافظه ذخیره‌سازی** – پشتیبان‌گیری سخت‌افزار.
- **گواهي نامه هاي معتبر** – این گزینه را انتخاب کنید تا برنامه ها بتوانند به ذخیره رمزگذاری شده گواهی های امن و رمزهای ورود مربوطه و سایر اطلاعات دسترسی پیدا کنند. از محل ذخیره گواهی ها برای برقراری اتصالات VPN و Wi-Fi استفاده کنید. اگر رمز ورود را برای محل ذخیره ایمن گواهی ها تنظیم نکرده باشید، این تنظیم محو می شود.
- **نصب از حافظه** – برای نصب گواهینامه‌های ایمن، ضربه بزنید.
- **پاک‌کردن اطلاعات کاربری** - همه گواهی‌های امنیتی و مجوزهای مربوطه را حذف کرده و رمز ورود محل ذخیره امنیتی را پاک می‌کند.
- **Trust agents** – برنامه‌ها را انتخاب کنید تا بدون بازگشایی قفل صفحه از آنها استفاده شود.
- **ثابت سازی صفحه** – می‌توانید دستگاه را طوری فعال کنید که فقط با استفاده از پین

صفحه، صفحه برنامه خاصی را نشان دهد.

## اشتراک وهمگام سازی

برای افزودن، حذف و مدیریت گوگل و سایر حساب‌ها پشتیبانی‌شده، از منوی تنظیمات حساب و همگام‌سازی استفاده کنید. همچنین می توانید از این تنظیمات برای کنترل نحوه ارسال، دریافت و همگام سازی داده های همه برنامه ها بر اساس برنامه های زمانی آن ها استفاده کنید و این که همه برنامه ها بتوانند به طور خودکار داده های کاربر را همگام سازی کنند یا خیر.
Gmail™ تقویم و سایر برنامه‌ها نیز ممکن است تنظیمات خود را برای کنترل نحوه همگام‌سازی داده‌ها داشته باشند؛ برای جزئیات بیشتر، به این برنامه‌ها مراجعه کنید. برای افزودن حساب جدید، روی **افزودن اشتراک** ضربه بزنید.

## زبان و ورودی

زبان متن گوشی و پیکربندی صفحه کلید روی صفحه، از جمله لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده‌اید، را انتخاب کنید.

- **زبان** - زبانی را برای استفاده در گوشی انتخاب کنید.
- **پیش‌فرض** – به شما این امکان را می‌دهد تا نوع صفحه کلید پیش‌فرض را انتخاب کنید.
- **صفحه کلیدLG** – برای تغییر تنظیمات صفحه کلید LG، روی نماد تنظیمات ضربه بزنید.
- **تایپ صوتی Google** – علامت بزنید تا تایپ صوتی گوگل برای وارد کردن داده‌ها انتخاب شود. برای تغییر تنظیمات صوتی گوگل، روی نماد تنظیمات ضربه بزنید.
- **جستجوی صوتی** - برای پیکربندی تنظیمات جستجوی صوتی، روی این گزینه ضربه بزنید.
- **خروجي متن-به-گفتار** - روی این گزینه ضربه بزنید و تنظیمات کلی یا موتور برگزیده برای خروجی متن به گفتار را تنظیم نمایید.
- **سرعت مکان نما** - سرعت مکان نما را تنظیم کنید.

## پشتیبان گیری و بازنشانی

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

- **تهیه پشتیبان از داده های من** - از داده برنامه، رمز ورود Wi-Fi و سایر تنظیمات در سرورهای گوگل پشتیبان بگیرید.
- **پشتیبان گیری از حساب** – برای پشتیبان‌گیری اطلاعات، حسابی که مورد استفاده قرار گرفته است را نمایش می‌دهد.
- **بازیابی خودکار** - هنگام نصب مجدد یک برنامه، تنظیمات و داده‌های پشتیبان‌گیری شده را بازیابی کنید.

- **بازنشانی داده های کارخانه ای** - تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از اندروید استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

## سیستم

### کلید میانبر

در حالی که صفحه خاموش یا قفل است، با فشار دادن و نگه‌داشتن **کلید تنظیم صدا**، به برنامه‌ها دسترسی سریع پیدا کنید.

### تاریخ و زمان

اولویت های خود را برای نحوه نمایش تاریخ و زمان تنظیم کنید.

### قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی قابلیت دسترسی پلاگین‌های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

- **TalkBack** – به شما امکان می دهد عملکرد TalkBack را راه‌اندازی کنید. این عملکرد به وسیله ارائه بازخورد صوتی، به افراد دارای مشکلات بینایی کمک می کند.
- **اندازه قلم:** – اندازه فونت را تنظیم می‌کند.
- **معکوس کردن رنگ ها** – برای معکوس کردن رنگ‌های صفحه و محتوا، علامت بزنید.
- **بزرگنمایی لمسی** – به شما امکان می دهد تا از طریق سه بار ضربه روی صفحه بزرگنمایی و کوچکنمایی کنید.
- **اعلان های پیام/تماس صوتی** – روی کلید اعلان‌های صوتی تماس/پیام ضربه بزنید و آن را روشن یا خاموش کنید. روشن به شما امکان می‌دهد هشدارهای گفتاری خودکار تماس‌ها و پیام‌های ورودی را بشنوید.
- **سایه‌های صفحه** – برای تنظیم صفحه به کنتراست تیره‌تر، علامت بزنید.
- **میانبر قابلیت دسترسی** – به شما امکان می‌دهد ویژگی قابلیت دسترسی را سریع در هر صفحه‌ای باز کنید.
- **خروجي متن-به-گفتار** – برای سفارشی کردن تنظیمات متن به گفتار (TTS) ضربه بزنید.
- **نوع صدا** – نوع صدا را تنظیم می‌کند.

- **توازن صدا** – مسیر صدا را مشخص می کند. برای تنظیم آن، نوار لغزنده را روی نوار اسلاید حرکت بدهید.
- **اخطارهای فلاش** – علامت بزنید تا فلاش برای تماس‌های ورودی و اعلان‌ها چشمک بزند.
- **خاموش کردن همه صداها** – علامت بزنید تا همه صداهای دستگاه خاموش شود.
- **عناوین** – به شما امکان می‌دهد تنظیمات زیرنویس را برای افراد کم‌شنوا سفارشی کنید.
- **زمان بازخورد لمس** – زمان بازخورد لمس را تنظیم می‌کند.
- **Touch assistant** – یک صفحه لمسی با دسترسی آسان به عملکردهای معمول نمایش داده می‌شود.
- **پایان زمان فعال بودن صفحه** – مدت زمان قبل از خاموش شدن خودکار چراغ پشتی را تنظیم می‌کند.
- **نواحی کنترل لمس** – به شما امکان می‌دهد که یک ناحیه از صفحه را برای محدود کردن فعالیت لمسی و تنظیم آن ناحیه از صفحه انتخاب کنید.
- **صفحه چرخشی خودکار** – علامت بزنید تا بسته به جهت تلفن (عمودی یا افقی)، دستگاه بچرخد.
- **تأیید صوتی رمز** – علامت بزنید تا تلفن بتواند رمزهای ورودی که لمس می‌کنید را بخواند.
- **کلید روشن/خاموش به تماس پایان می دهد** – علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل به تماس‌های صوتی پایان داده شود.
- **میانبر تنظیمات قابلیت دسترسی** – دسترسی سریع و آسان به ویژگی‌های انتخابی با سه ضربه روی کلید اصلی را تنظیم می‌کند.
- **ورودی تک لمسی** – علامت بزنید تا ورودی تک لمسی فعال شود. به شما امکان می‌دهد که با هر لمس انگشت یک حرف یا نویسه روی صفحه کلید LG وارد شود.
- **دسترسی تعویض** – به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از یک کلید یا بیشتر که مانند کلیدهای صفحه کلید عمل می‌کنند، از دستگاه خود استفاده کنید. این منو برای افرادی که از لحاظ حرکتی ناتوان هستند و نمی‌توانند مستقیماً از دستگاه استفاده کنند، مفید است.

## چاپ

به شما امکان می‌دهد محتوای برخی از صفحات (از جمله صفحات وب در Chrome) را با یک چاپگر متصل به شبکه Wi-Fi که دستگاه اندروید نیز به آن متصل است، چاپ کنید.

## درباره تلفن

اطلاعات قانونی را مشاهده کنید، وضعیت تلفن و نسخه‌های نرم‌افزار را بررسی کرده و نرم‌افزار را به‌روز کنید.

# نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

## برای سیستم عامل Windows

LG PC Suite اجازه می‌دهد تا از طریق رایانه به تلفن خود متصل شوید و به این وسیله محتوای رسانه و برنامه‌ها را در تلفن مدیریت کنید.

### با نرم افزار LG PC Suite، می توانید...

- محتوای رسانه را (موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزار دستگاه را به روز کنید.
- محتوای چندرسانه‌ای از دستگاه دیگر را در رایانه پخش کنید.

**توجه:** ممکن است بسته به مدل، برخی عملکردها در دسترس نباشد.

**توجه:** می‌توانید با استفاده از منوی کمک در برنامه، نحوه استفاده از نرم‌افزار LG PC Suite را پیدا کنید.

### نصب نرم‌افزار LG PC Suite

برای دانلود نرم‌افزار LG PC Suite، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:

1. به سایت www.lg.com بروید.
2. به **پشتیبانی** > **پشتیبانی تلفن همراه** > **همگام‌سازی رایانه** بروید.
3. اطلاعات مدل را انتخاب کرده و روی **برو** کلیک کنید.
4. به سمت پایین پیمایش کنید، برای دانلود LG PC Suite ، زبانه **همگام‌سازی رایانه** > **Windows** > **دانلود** را انتخاب کنید.

### نیازمندی‌های سیستم برای نرم‌افزار LG PC Suite

- سیستم عامل: Windows XP (Service pack 3) 32bit، Windows Vista، Windows 7، Windows 8
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768، رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 500 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد.)
- نرم‌افزار مورد نیاز: درایورهای داخلی LG، Windows Media Player 10 یا بالاتر.

**توجه: درایور USB داخلی LG**
برای اتصال دستگاه LG به رایانه، درایور USB داخلی LG مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم‌افزار LG PC Suite به طور خودکار نصب می‌شود.

## برای سیستم عامل Mac

### با نرم افزار LG PC Suite، می توانید...

- محتوای رسانه را (موسیقی، فیلم، تصاویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.

**توجه:** ممکن است بسته به مدل، برخی عملکردها در دسترس نباشد.

**توجه:** می‌توانید با استفاده از منوی کمک در برنامه، نحوه استفاده از نرم‌افزار LG PC Suite را پیدا کنید.

## نصب نرم‌افزار LG PC Suite

برای دانلود نرم‌افزار LG PC Suite، لطفاً مراحل زیر را انجام دهید:

1. به سایت www.lg.com بروید.
2. به **پشتیبانی** > **پشتیبانی تلفن همراه** > **همگام‌سازی رایانه** بروید.
3. اطلاعات مدل را انتخاب کرده و روی **برو** کلیک کنید.
4. به سمت پایین پیمایش کنید، برای دانلود LG PC Suite ، زبانه **همگام‌سازی رایانه** > **سیستم عامل Mac**> **دانلود** را انتخاب کنید.

## نیازمندی‌های سیستم برای نرم‌افزار LG PC Suite

- سیستم عامل: Mac OS X (10.6.8) یا بالاتر
- حافظه : 2 گیگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیکی: 1024 x 768 وضوع صفحه یا بالاتر و رنگ 32 بیتی
- دیسک سخت: فضای ذخیره‌سازی 500 مگابایت یا بیشتر (ممکن است برای داده‌ها به فضای بیشتری نیاز باشد)
- نرم‌افزار لازم: درایور تلفن همراه داخلی LG

**توجه: درایور USB داخلی LG**

برای اتصال دستگاه LG به رایانه، درایور USB داخلی LG مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم‌افزار LG PC Suite به طور خودکار نصب می‌شود.

## به روزآوری نرم افزار تلفن

### به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر درباره استفاده از این عملکرد، لطفا از وب‌سایت http://www.lg.com/common/index.jsp بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

**توجه:** LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

### به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی‌سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا باید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات** > **درباره تلفن** > زبانه **مشترک** > **مرکز به‌روزرسانی** > **به روزآوری نرم افزار** > **الان برای به روز رسانی بررسی کن.**

**توجه:** همه داده‌های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات حساب گوگل شما، سایر اشتراک‌ها، تنظیمات و داده‌های برنامه‌ها/سیستم و هر گونه برنامه‌های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

**توجه:** این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

## درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً راهنما را به دقت مطالعه کنید. با خواندن راهنما می‌توانید با اطمینان و به طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- ممکن است محتوای شما با آخرین محصول یا نرم‌افزار ارائه‌شده توسط ارائه‌کننده سرویس یا بسته به منطقه، متفاوت باشد. این محتوا می‌تواند بدون اعلام قبلی مورد تغییر قرار گیرد. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب سایت LG در www.lg.com بازدید فرمایید.
- برنامه های تلفن و عملکرد آن ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه های ارائه شده توسط ارائه دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی‌پذیرد. هر گونه تلاش برای سفارشی کردن سیستم عامل ممکن است باعث شود دستگاه یا برنامه‌های آن به درستی عمل نکنند.
- نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده‌اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه ها مسئول خواهید بود.
- برای سرویس‌های داده مانند پیام‌رسانی، آپلود، دانلود، همگام‌سازی خودکار و سرویس‌های مکانی، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود. برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## علائم تجاری

- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

# لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند. **(موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)**

- شارژر مسافرتی
- راهنمای شروع به کار سریع
- هدست استریو
- کابل USB
- باتری

**توجه:**

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. موارد ارائه شده فقط برای این دستگاه طراحی شده و ممکن است با دستگاههای دیگر سازگار نباشند.
- موارد ارائه‌شده با دستگاه و هرگونه لوازم جانبی موجود، ممکن است بسته به منطقه یا ارائه‌کننده سرویس، متفاوت باشد.

# عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

| پیام | علت های احتمالی | راه حل های ممکن |
|---|---|---|
| خطای سیم‌کارت یا کارت USIM | سیم‌کارت یا کارت USIM در تلفن وجود ندارد یا به درستی جاگذاری نشده است. | اطمینان حاصل کنید که سیم‌کارت یا کارت USIM به درستی در گوشی قرار گرفته باشد. |
| اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است | سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید. | به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید. |
| | اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است. | بررسی کنید عمر سیم‌کارت یا کارت USIM بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، سیم‌کارت یا کارت USIM را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید. |
| کدها یکسان نیستند | برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. | اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید. |
| | دو کدی که وارد کرده‌اید با یکدیگر مطابقت ندارند. | |
| برنامه ای تنظیم نمی شود | توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است. | با شبکه مخابراتی تماس بگیرید. |

| پیام | علت های احتمالی | راه حل های ممکن |
|---|---|---|
| تماس ها موجود نیست | خطای شماره‌گیری | شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است. |
| | سیم‌کارت یا کارت USIM جدیدی جاگذاری شد. | محدودیت های جدید را بررسی کنید. |
| | به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید. | با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین2 را بازنشانی کنید. |
| روشن کردن تلفن ممکن نیست | کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود. | حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید. |
| | باتری شارژ نمی شود. | باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید. |
| خطای شارژ | باتری شارژ نمی شود. | باتری را شارژ کنید. |
| | دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است. | مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود. |
| | مشکل مخاطب | شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید. |
| | بدون ولتاژ | شارژر را به پریز برق دیگری بزنید. |
| | شارژر خراب است | شارژر را تعویض کنید. |
| | از شارژر اشتباهی استفاده شده است | فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید. |
| شماره گیری مجاز نیست. | قابلیت شماره گیری ثابت روشن است. | منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید. |

| پیام | علت های احتمالی | راه حل های ممکن |
|---|---|---|
| دریافت/ارسال پیام کوتاه و عکس ممکن نیست | حافظه پر است | چند پیام را از تلفن حذف کنید. |
| فایل ها باز نمی شوند | فرمت فایل پشتیبانی نمی شود | فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید. |
| وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود. | اشکال در سنسور نوری | اگر از یک محفظه یا نوار محافظ استفاده می‌کنید، مطمئن شوید روی سنسور نوری گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف سنسور نوری تمیز باشد. |
| بدون صدا | حالت لرزش | وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد. |
| قطع می شود یا ثابت می ماند | اشکال متناوب در نرم افزار | به‌روزرسانی نرم‌افزار را از طریق وب‌سایت انجام دهید. |

# پرسش های متداول

| گروه | پرسش | پاسخ |
|---|---|---|
| دستگاه های بلوتوث | چه عملکردهایی از طریق بلوتوث در دسترس می‌باشد؟ | می‌توانید یک دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/منو یا کیت خودرو را متصل کنید. |
| تهیه پشتیبان از مخاطبین | چگونه می‌توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟ | داده مخاطبین را می‌توان بین تلفن و حساب گوگل، همگام‌سازی کرد. |
| همگام سازی | آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟ | فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است. |
| همگام سازی | آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟ | صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشه‌های دیگر را با ضربه زدن روی ⋮ و انتخاب **پوشه** مشاهده کرده و پوشه‌ای را انتخاب کنید. |
| ورود به سیستم Gmail | برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟ | یکبار که وارد Gmail شدید، لازم نیست مجدداً به Gmail وارد شوید. |
| حساب گوگل | آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟ | خیر، تلفن از فیلتر کردن ایمیل پشتیبانی نمی‌کند. |
| ایمیل | اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟ | ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش‌نویس ذخیره می‌شود. |
| آهنگ زنگ | برای استفاده از فایل‌های MP3 به عنوان زنگ آهنگ، آیا برای اندازه فایل محدودیتی وجود دارد؟ | هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد. |
| زمان پیام | تلفن من زمان دریافت پیام‌های مربوط به بیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی‌دهد. چگونه زمان را مشاهده کنم؟ | مکالمه را باز کرده و پیام مورد نظر را لمس کرده و نگه دارید. سپس روی **جزئیات** ضربه بزنید. |

| گروه | پرسش | پاسخ |
| --- | --- | --- |
| پیمایش | آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟ | هر برنامه ای که در Play Store™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود. |
| همگام سازی | آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیلم را همگام سازی کنم؟ | فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد. |
| انتظار و مکث | آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟ | اگر مخاطبی را با استفاده از عملکردهای توقف و انتظار ذخیره شده در شماره‌ها، انتقال دهید، نمی‌توانید از آن ویژگی‌ها استفاده کنید. باید هر شماره را مجدداً ذخیره کنید.<br>نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث:<br>1. در صفحه اصلی روی ضربه بزنید.<br>2. شماره را بگیرید و سپس روی ضربه بزنید.<br>3. روی گزینه‌های **افزودن مکث دوثانیه‌ای** یا **افزودن انتظار** ضربه بزنید. |
| امنیت | عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟ | شما می‌توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از آن، الگوی باز کردن قفل درخواست شود. |

| گروه | پرسش | پاسخ |
| --- | --- | --- |
| الگوی باز کردن قفل | چگونه می توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟ | 1. از صفحه اصلی، ☐ را لمس کرده و نگه دارید.<br>2. روی **تنظیمات سیستم** > **قفل صفحه** ضربه بزنید.<br>3. روی **قفل صفحه** > **الگو** ضربه بزنید. اولین بار که این کار را انجام می‌دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می‌شود.<br>4. با کشیدن الگو و سپس کشیدن مجدد آن برای تأیید، الگوی خود را تنظیم کنید.<br>احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل الگو.<br>بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر بیشتر از پنج مرتبه الگوی نادرست را وارد کردید، دیگر نمی‌توانید به تلفن خود دسترسی پیدا کنید. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلا تنظیم کرده اید می توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.) |
| الگوی باز کردن قفل | اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و حساب گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟ | اگر الگوی خود را فراموش کردید:<br>اگر سعی کرده‌اید که وارد حساب گوگل خود شوید و در هر 5 مرتبه الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده‌ام، ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می‌شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد حساب گوگل شوید. اگر حساب گوگل در تلفن ایجاد نکرده‌اید یا آن را فراموش کرده‌اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.<br>احتیاط: با اعمال بازنشانی کارخانه، همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفاً به یاد داشته باشید، قبل از اعمال بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان‌گیری کنید. |

| گروه | پرسش | پاسخ |
| --- | --- | --- |
| حافظه | آیا وقتی حافظه پر می شود، مطلع می شوم؟ | بله یک اعلان دریافت خواهید کرد. |
| پشتیبانی زبان | آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟ | تلفن قابلیت چند زبانه دارد.<br>برای تغییر زبان:<br>1. از صفحه اصلی، ☐ را لمس کرده و نگه دارید و روی **تنظیمات سیستم** ضربه بزنید.<br>2. روی **زبان و ورودی** > **زبان** ضربه بزنید.<br>3. روی زبان مورد نظر ضربه بزنید. |
| VPN | چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟ | پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات را از مدیر شبکه شرکت خود به دست آورید. |
| پایان زمان فعال بودن صفحه | صفحه نمایش من بعد از 15 ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟ | 1. از صفحه اصلی، ☐ را لمس کرده و نگه دارید.<br>2. روی **تنظیمات سیستم** ضربه بزنید.<br>3. روی **پایان زمان فعال بودن صفحه** ضربه بزنید.<br>4. روی پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه ضربه بزنید. |
| شبکه Wi-Fi و تلفن همراه | وقتی Wi-Fi و شبکه تلفن همراه هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می‌کند؟ | هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اما، وقتی تلفن از یک وضعیت به وضعیت دیگر تغییر می‌کند، به شما اعلام نمی‌شود.<br>برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال استفاده است، نماد شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید. |
| صفحه اصلی | آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟ | بله. کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در بالا و وسط صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید. |

| گروه | پرسش | پاسخ |
| --- | --- | --- |
| برنامه | من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟ | 1. از صفحه اصلی، ☐ را لمس کرده و نگه دارید.<br>2. روی **تنظیمات سیستم** > **برنامه‌ها** > **دانلود شد** ضربه بزنید.<br>3. روی برنامه و سپس **لغو نصب** ضربه بزنید. |
| شارژر | آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز، تلفنم را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟ | بله، بدون در نظر گرفتن اینکه درایور مورد نیاز نصب شده باشد، تلفن از طریق کابل USB شارژ می‌شود. |
| زنگ هشدار | آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟ | بله. پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می‌توانید از آن برای زنگ هشدار استفاده کنید.<br>1. ترانه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید. در منویی که باز می‌شود، روی **تنظیم به عنوان صدای زنگ** > **آهنگ زنگ تلفن** یا **آهنگ زنگ مخاطب** ضربه بزنید.<br>2. در صفحه تنظیم زنگ هشدار ساعت، آهنگی به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید. |
| زنگ هشدار | وقتی تلفن خاموش می شود، باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟ | خیر این مورد پشتیبانی نمی شود. |
| زنگ هشدار | اگر میزان صدای زنگ گوشی روی لرزش باشد، صدای زنگ هشدار را می‌شنوم؟ | صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود. |
| بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) | اگر به منوی تنظیمات تلفن دسترسی پیدا نکنم، چگونه می‌توانم بازنشانی کارخانه را اعمال کنم؟ | اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید. |

# Guide de l’utilisateur

FRANÇAIS

- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, du fournisseur de service, de la version du logiciel, ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Utilisez toujours des accessoires d’origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

# Sommaire

**Recommandations pour une utilisation sûre et efficace ..... 4**

**Avertissement ..... 14**

**Présentation du téléphone ..... 18**

Présentation du téléphone ..... 18
Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie ..... 20
Chargement de la batterie ..... 22
Insertion d'une carte mémoire ..... 23
Retrait de la carte mémoire ..... 24
Verrouillage et déblocage de l'appareil .. 24

**Votre écran d'accueil ..... 26**

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ... 26
Écran d'accueil ..... 27
Personnalisation de l'écran d'accueil ..... 28
Retour à une application récemment utilisée ..... 29
Volet Notifications ..... 30
Clavier visuel ..... 33

**Fonctionnalités particulières ..... 34**

Prise de photo avec geste ..... 34
KnockON ..... 34
Knock Code ..... 35

**Configuration d'un compte Google ..... 36**

Création de votre compte Google ..... 36
Connexion à votre compte Google ..... 36

**Connexion à des réseaux et périphériques ..... 38**

Wi-Fi ..... 38
Bluetooth ..... 39
Wi-Fi Direct ..... 40
Transfert de données entre un PC et l'appareil ..... 41

**Appels ..... 42**

Émission d'un appel ..... 42
Appel des contacts ..... 42
Réponse à un appel et rejet d'un appel .. 42
Émettre un second appel ..... 43
Affichage des journaux d'appel ..... 43
Paramètres d'appel ..... 43

**Répertoire ..... 44**

Recherche d'un contact ..... 44
Ajout d'un nouveau contact ..... 44
Contacts préférés ..... 44
Création d'un groupe ..... 45

**Messagerie ..... 46**

Envoi d'un message ..... 46
Affichage conversation ..... 47
Modification des paramètres de messagerie ..... 47

**Email ..... 48**

Gestion de comptes de messagerie ..... 48

Utilisation des dossiers de comptes .....48
Composition et envoi d'un e-mail.....49

**Photo et vidéo .....50**
Options de l'appareil photo sur le viseur 50
Utilisation des paramètres avancés.....51
Prendre une photo .....52
Une fois la photo prise .....52
Enregistrement d'une vidéo .....52
Après l'enregistrement d'une vidéo.....53
Galerie.....53

**Multimédia .....57**
Musique .....57

**Utilitaires.....60**
Horloge.....60
Calculatrice .....61
Agenda.....61
Dictaphone .....62
Recherche vocale .....62
Téléchargements .....62
Radio FM .....63

**Navigateur Internet.....64**
Chrome .....64

**Paramètres.....65**
RÉSEAUX SANS FIL .....65
APPAREIL.....68
PERSONNEL.....72
SYSTÉME.....75

**Logiciel PC (LG PC Suite).....78**
Pour Windows.....78
Pour Mac OS.....79

**Mise à jour du logiciel du téléphone.....81**
Mise à jour du logiciel du téléphone.....81

**À propos de ce manuel de l'utilisateur..83**
À propos de ce manuel de l'utilisateur ...83
Marques commerciales .....84

**Accessoires.....85**

**Dépannage .....86**

**FAQ .....90**

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H324t est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à

0,726 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,670 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation

**⚠ AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 ºC et 40 ºC dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

**Informations sur les logiciels libres**

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur http://opensource.lge.com.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

**COMMENT METTRE À JOUR VOTRE APPAREIL**

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

- **Sélectionnez la mise à jour logicielle dans le menu Paramètres de votre appareil.**
- **Mettez votre appareil à jour en le connectant à votre PC.** Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site http://www.lg.com/common/index.jsp et sélectionnez votre pays et votre langue.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H324t** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **http://www.lg.com/global/declaration**

**LG Electronics Levant,**
Abdali Project, Rafik al Hariri Avenue,
The Boulevard, The Central Square, 5th Floor

## Recyclage de votre ancien téléphone

1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.

2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement

## Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 Mo d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Il convient alors de vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et de supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Pour désinstaller des applications :

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Applications**.

2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.

3 Appuyez sur **Désinstaller**.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

- Certaines applications que vous téléchargez peuvent affecter la longévité de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

⚠ **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

1 Éteignez votre téléphone.

2 Appuyez de manière prolongée sur les **boutons Alimentation/Verrouillage + Volume bas** à l'arrière du téléphone.

3 Relâchez le **bouton Alimentation/Verrouillage** uniquement lorsque le logo de

démarrage s'affiche. Ensuite, réappuyez immédiatement de manière prolongée sur le **bouton Alimentation/Verrouillage**.

4 Relâchez tous les boutons lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.

5 Appuyez sur les **boutons du volume** pour sélectionner **Oui**, puis appuyez sur le **bouton Alimentation/Verrouillage** pour effectuer une réinitialisation matérielle.

6 Appuyez sur les **boutons du volume** pour mettre **OUI** en surbrillance, puis appuyez encore une fois sur le **bouton Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer.

⚠ AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille ne sollicitent des ressources inutilement.

1 Appuyez sur □. Les aperçus des applications récemment utilisées s'affichent.

2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La précédente application continue d'être exécutée en tâche de fond. Assurez-vous d'appuyer sur ◁ pour quitter une application après l'avoir utilisée.

- Pour fermer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

## 6. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran, retirez la batterie et remettez-la en place. Redémarrez ensuite le téléphone.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

**REMARQUE : Capteur de proximité**

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran et les fonctions tactiles. Ne couvrez pas le capteur de proximité avec des protecteurs d'écran ou tout autre type de film de protection. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

| | |
|---|---|
| **Bouton Marche-Arrêt/Verrouillage** | • Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez de manière prolongée sur le bouton.<br>• Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève. |
| **Boutons du volume** | **(Lorsque l'écran est éteint)**<br>• Appuyez longtemps sur la touche Bas pour lancer l'appareil photo |

## Installation de la carte SIM ou USIM et de la batterie

Insérez la carte SIM ou USIM remise par le fournisseur de service de téléphonie mobile et la batterie incluse.

1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'ongle du pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

2 Glissez la carte SIM dans l'emplacement de la carte SIM, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

⚠ **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas de carte mémoire dans l'emplacement de la carte SIM. Si une carte mémoire est introduite dans l'emplacement de la carte SIM, apportez le téléphone dans un centre de services LG pour la faire retirer.

**REMARQUE :** seules les cartes microSIM fonctionnent avec l'appareil.

3 Insérez la batterie.

4 Pour replacer le cache sur l'appareil, alignez la façade arrière sur le compartiment de la batterie 1 et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique 2.

## Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger la batterie en connectant le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

**⚠ AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. Si vous utilisez des chargeurs, des batteries ou des câbles non approuvés, le chargement de la batterie peut être ralenti. La batterie de l'appareil peut également être endommagée, voire exploser, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

**REMARQUE :**

- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Insertion d'une carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes microSD jusqu'à 32 Go. En fonction de leur type et de leur fabricant, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être totalement compatibles avec le téléphone. L'utilisation d'une carte incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire, ou corrompre les données qu'elle contient.

**REMARQUE :**

- L'enregistrement et la suppression de données fréquents raccourcissent la durée de vie des cartes mémoire.

1 Retirez le cache arrière.

2 Insérez une carte mémoire avec la zone de contact dorée orientée vers le bas.

3 Remettez en place la façade arrière.

## Retrait de la carte mémoire

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, commencez par la désactiver.

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

2 Retirez la façade arrière et sortez la carte mémoire.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ne retirez pas la carte mémoire pendant que l'appareil effectue le transfert d'informations ou qu'il accède à des informations. Cela risque de provoquer la perte ou la corruption de données, ou d'endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG n'est pas responsable des pertes résultant de la mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées, y compris de la perte de données.

## Verrouillage et déblocage de l'appareil

Appuyez sur le **bouton Alimentation/Verrouillage** pour éteindre l'écran et placer l'appareil en mode Verrouillage. L'appareil se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période spécifiée. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le **bouton Alimentation/Verrouillage** et faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction.

**REMARQUE :** vous pouvez aussi appuyer deux fois sur l'écran pour le déverrouiller plutôt qu'utiliser le **bouton Alimentation/Verrouillage**.

### Changement de la méthode de verrouillage de l'écran

Vous pouvez changer la manière de verrouiller l'écran pour éviter que d'autres utilisateurs accèdent à vos informations personnelles.

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage**.

2 Sélectionnez le verrouillage de l'écran que vous désirez parmi Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN et Mot de passe.

**REMARQUE :** vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la configuration du verrouillage par schéma.

**Attention !** Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN, votre mot de passe et le code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle. Dans ce cas, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

**ASTUCE ! Smart Lock**

Vous pouvez utiliser le **Smart Lock** pour faciliter le déblocage de votre téléphone. Il est possible de le configurer pour qu'il garde votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsque vous vous trouvez dans un lieu familier comme votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.

**Paramétrage du Smart Lock**

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙.
2 Appuyez sur l'**Écran de verrouillage** > **Smart Lock**.
3 Avant d'ajouter des périphériques sécurisés, des lieux sécurisés ou un visage familier, vous devez configurer un verrouillage de l'écran (schéma, code PIN ou mot de passe).

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

- **Appuyer sur :** un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.
- **Maintenir le doigt enfoncé :** maintenez le doigt enfoncé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise.
- **Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.
- **Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer).
- **Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte.
- **Rapprocher/écarter 2 doigts pour zoomer** : utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire l'élément affiché lorsque vous utilisez le navigateur ou des cartes, ou lorsque vous regardez des images.
- **Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique de l'appareil.

**REMARQUE :**

- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

# Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments comme des raccourcis d'applications et des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et aux applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur ○.

1 **Barre d'état**

2 **Icônes des applications**

3 **Indicateur de positionnement**

4 **Zone Quick Key (Touche de raccourci)**

5 **Touches tactiles de l'écran d'accueil**

1. Donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.
2. Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.
3. Indique la page de l'écran d'accueil sur laquelle vous vous trouvez actuellement.
4. Permet d'accéder à la fonction d'une simple pression depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.

| | | |
|---|---|---|
| 5 | ◁ **Touche Précédent** | Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels tels que les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. |
| | ○ **Touche Accueil** | Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran. |
| | □ **Touche Récentes** | Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé dessus, un menu d'options disponibles s'ouvre. |
| | **Touche de commutation SIM** | Choisissez quelle carte SIM utiliser. Appuyez quelques instants pour aller aux paramètres de double carte SIM. |

### Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil et accéder à d'autres pages.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, et en changeant de fond d'écran.

### Ajout d'éléments à l'écran d'accueil

1. Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
2. Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. L'élément ajouté apparaît alors sur l'écran d'accueil.
3. Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir de l'écran des applications, maintenez le doigt enfoncé sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### Suppression d'un élément de l'écran d'accueil

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

### Ajout d'une application à la zone de raccourci

- À partir de l'écran des applications ou de l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de raccourci. Ensuite, relâchez-la à l'emplacement souhaité.

### Suppression d'une application de la zone de raccourci

- Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser jusqu'à .

**REMARQUE :** la touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

### Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil

1 Maintenez le doigt enfoncé sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer, puis relâchez-la. L'icône de modification apparaît dans le coin supérieur droit de l'application.

2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.

3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée

1 Appuyez sur . Les aperçus des applications récemment utilisées s'affichent.

2 Appuyez sur l'aperçu d'une application pour ouvrir l'application correspondante. Ou

appuyez sur ◁ pour revenir à l'écran précédent.

## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements de calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple, lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que le Wi-Fi et le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.

**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

## Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser l'écran vers le haut ou appuyez sur ◁.

1. Appuyez sur chaque touche de paramètre rapide pour l'activer / le désactiver. Maintenez le doigt enfoncé sur la touche de votre choix pour accéder directement au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glissez votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de paramètres rapides.
2. Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.
3. Appuyez pour effacer toutes les notifications.

## Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.

Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

| Icône | Description | Icône | Description |
|---|---|---|---|
| | Aucune carte SIM insérée | | Chanson en cours de lecture |
| | Aucun signal réseau disponible | | Sonnerie désactivée |
| | Mode Avion activé | | Mode Vibreur activé |
| | Connecté à un réseau Wi-Fi | | Batterie chargée |
| | Casque avec fil connecté | | Batterie en charge |
| | Appel en cours | | Le téléphone est connecté à un PC via un câble USB |
| | Appel manqué | | Téléchargement des données en cours |
| | Bluetooth activé | | Chargement des données en cours |
| | Avertissement système | | GPS activé |
| | Alarme activée | | Données en cours de synchronisation |
| | Nouvelle boîte vocale disponible | | Choisir la méthode de saisie |
| | Nouveau SMS ou MMS disponible | | Le point d'accès Wi-Fi est activé |

**REMARQUE :** l'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier apparaît sur l'écran lorsque vous appuyez sur un champ de saisie de texte.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

Appuyez pour accéder aux paramètres du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour effectuer une saisie vocale ou accéder au presse-papier.

Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

Appuyez pour créer une ligne.

Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez le doigt enfoncé sur la touche « a » jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Fonctionnalités particulières

## Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.

### Pour prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal le détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le minuteur. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

## KnockON

La fonction KnockON vous permet de toucher deux fois l'écran pour l'activer ou le désactiver facilement.

### Pour allumer l'écran

1 Appuyez deux fois sur le centre de l'écran de verrouillage pour l'activer.
2 Déverrouillez l'écran ou accédez à un raccourci ou widget disponible.

### Pour éteindre l'écran

1 Appuyez deux fois sur un emplacement vide de l'écran d'accueil ou de la barre d'état.

2 L'écran s'éteint.

**REMARQUE :** appuyez au centre de l'écran. Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

## Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes sur l'écran. Vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint en saisissant la même séquence sur l'écran.

**REMARQUE :**

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonction Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.

2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez. Votre Knock Code peut se composer de 3 à 8 pressions.

### Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le motif Knock Code que vous avez déjà défini.

# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

1 Appuyez sur ○ > ⊞.
2 Appuyez sur ⚙ > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte** > **Google** > **OU CRÉER UN COMPTE**.
3 Entrez votre prénom et votre nom de famille, puis appuyez sur **SUIVANT**.
4 Saisissez un nom d'utilisateur et appuyez sur **SUIVANT**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
5 Saisissez votre mot de passe et appuyez sur **SUIVANT**.
6 Suivez les instructions et saisissez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

1 Appuyez sur ○ > ⊞.
2 Appuyez sur ⚙ > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte** > **Google**.
3 Saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT**.
4 Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.
5 Une fois votre compte Google configuré, votre téléphone se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web (si une connexion de données est disponible).

Lorsque la connexion est établie, votre téléphone se synchronise avec vos services Google, tels que Gmail, Contacts et Google Agenda. Vous pouvez également utiliser Maps, télécharger des applications de Play Store, sauvegarder vos paramètres sur les serveurs Google et profiter des autres services de Google sur votre téléphone.

## IMPORTANT

- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements de calendrier et d'autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. Si vous ne vous connectez pas à un compte Google lors de la configuration du téléphone, vous devrez vous connecter ou créer un compte Google lorsque vous utiliserez pour la première fois une application nécessitant un compte Google (Gmail ou Play Store, par exemple).
- Si vous disposez d'un compte professionnel lié à votre entreprise ou à une organisation, contactez le service informatique concerné pour connaître les dispositions à prendre pour se connecter.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Vous pouvez accéder à Internet en haut débit lorsque vous vous trouvez dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil.

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Appuyez sur ⊙ pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
- Si le réseau est sécurisé avec une icône de verrouillage, vous devez saisir un code (phrase d'accès) ou un mot de passe.

4 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

**REMARQUE :** si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez réglé Wi-Fi sur Désactivé, l'appareil peut se connecter automatiquement à Internet à l'aide des données mobiles, ce qui peut entraîner des frais.

**ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC**
Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.

## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications de courte portée qui vous permet de vous connecter sans fil à un certain nombre d'appareils Bluetooth, tels que les kits piéton et les kits mains libres en voiture, les appareils mobiles, les ordinateurs, les imprimantes et les appareils sans fil compatibles Bluetooth.

**REMARQUE :**

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonctionnalité Bluetooth.
- Veillez à ce que les appareils avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient de confiance et parfaitement sécurisés.
- Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Appairage de votre téléphone avec un autre appareil Bluetooth

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 Appuyez sur ⊙ pour activer le Bluetooth.

3 Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les appareils visibles à portée.

4 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois l'appairage réussi, votre téléphone se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** l'appairage de deux appareils Bluetooth ne doit se faire qu'une seule fois. Une fois qu'un appairage a été effectué, les appareils se reconnaissent systématiquement et continuent de s'échanger des informations.

**ASTUCE !** Consultez la documentation accompagnant l'appareil Bluetooth pour obtenir des informations sur le mode d'appairage et le code d'accès (en général, 0 0 0 0 – quatre zéros).

### Envoi de données via Bluetooth

1 Sélectionnez un fichier ou un élément tel qu'un contact ou un fichier multimédia.
2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.
3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.
   - En raison des différentes spécifications et fonctionnalités des appareils Bluetooth, l'affichage et les opérations peuvent être différents. Des fonctions telles que le transfert ou l'échange, par exemple, peuvent ne pas être disponibles avec certains appareils Bluetooth.

### Réception de données via Bluetooth

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth**.
2 Appuyez sur ⊙ pour activer le Bluetooth.
3 Vous recevrez une demande d'appairage de l'appareil dont provient l'envoi. Veillez à bien sélectionner **Accepter**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct fournit une connexion directe entre les appareils compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès.

### Activation de Wi-Fi Direct

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi**.
2 Appuyez sur ⋮ > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Wi-Fi Direct**.

**REMARQUE :** lorsque vous êtes dans ce menu, votre téléphone est visible par d'autres appareils Wi-Fi Direct visibles à proximité.

## Transfert de données entre un PC et l'appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un PC et l'appareil.

### Transfert de données

1 Connectez votre téléphone à votre PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.

2 Ouvrez le volet Notifications, appuyez sur le type de connexion actuel et sélectionnez **Appareil média (MTP)**.

3 Une fenêtre contextuelle s'affiche sur votre PC, vous permettant de transférer les données de votre choix.

**REMARQUE :**

- Le pilote LG Android Platform Driver doit être installé sur votre PC pour ce dernier soit en mesure de détecter le téléphone.
- Vérifiez la configuration nécessaire pour l'utilisation d'un **Appareil média (MTP)**.

| Éléments | Condition requise |
|---|---|
| Système d'exploitation | Microsoft Windows XP SP3, Vista ou version ultérieure |
| Version de Window Media Player | Windows Media Player 10 ou version ultérieure |

# Appels

## Émission d'un appel

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier de numérotation.
2 Entrez le numéro sur le clavier de numérotation. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3 Après avoir saisi le numéro souhaité, appuyez sur pour passer l'appel.
4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur 0+.

## Appel des contacts

1 Appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Parcourez la liste de contacts. Vous pouvez également saisir le nom du contact dans le champ de recherche ou faire défiler les lettres de l'alphabet sur le bord droit de l'écran.
3 Dans la liste qui s'affiche, appuyez sur le contact voulu.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

- Glissez dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

**REMARQUE :** appuyez sur **Refuser avec un message** ou faites-le glisser si vous voulez envoyer un message à l'appelant.

## Émettre un second appel

1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche ⋮ > **Ajouter un appel** et entrez le numéro.

2 Appuyez sur pour passer l'appel.

3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.

4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur pour effectuer une conférence téléphonique.

5 Pour mettre fin à tous les appels, appuyez sur .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur et sélectionnez **Journal des appels**.
Une liste de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

**ASTUCE !**

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur ⋮ puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, comme le renvoi d'appel et d'autres fonctionnalités particulières proposées par votre opérateur.

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur pour ouvrir le clavier de numérotation.

2 Appuyez sur ⋮ pour afficher les options disponibles.

3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et configurez les options souhaitées.

# Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

1 Appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

1 Appuyez sur et saisissez le numéro du nouveau contact. Appuyez sur le champ **Nouveau contact** ou > **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
3 Saisissez les informations de votre choix pour le contact.
4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris

1 Appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile en haut à droite de l'écran. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile jaune en haut à droite de l'écran. L'étoile devient foncée et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

1 Appuyez sur pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur **Groupes** > ⋮ > **Nouveau groupe**.
3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie distincte au nouveau groupe créé.
4 Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts au groupe.
5 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces derniers seront conservés dans votre répertoire.

# Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

1 Appuyez sur dans l'écran d'accueil puis sur pour créer un nouveau message.

2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur un destinataire suggéré et ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** vous serez peut-être facturé pour chaque message SMS envoyé. Veuillez contacter votre fournisseur de services.

3 Appuyez sur le champ de texte pour commencer la saisie du message.

4 Appuyez sur ⋮ pour ouvrir le menu d'options. Choisissez l'une des options disponibles.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur pour joindre un fichier à votre message.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

**ASTUCE !**

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et la langue utilisée.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message SMS, celui-ci est automatiquement converti en message MMS et il vous est facturé en conséquence.

**REMARQUE :** Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, une sonnerie vous en avertit.

## Affichage conversation

Les messages échangés avec une autre personne sont affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de messagerie du téléphone sont prédéfinis de manière à vous permettre d'envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur de l'écran d'accueil, puis sur > **Paramètres**.

# Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Microsoft Exchange (pour les utilisateurs en entreprise).

## Gestion de comptes de messagerie

### Ouverture de l'application E-mail

Appuyez sur ○ > ⊞ > @.

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à ajouter un compte de messagerie.

### Ajout d'un autre compte

- Appuyez sur ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Paramètres** > ⊕ **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres généraux d'un e-mail

- Appuyez sur ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte

- Appuyez sur ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Paramètres** > ⋮ > **Supprimer le compte** > sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > **Oui**.

## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur ○ > ⊞ > @ > ⋮ > sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

1 Dans l'application , appuyez sur pour créer un nouvel e-mail.

2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour pouvoir envoyer une copie carbone ou une copie carbone invisible à d'autres contacts/adresses e-mail.

4 Appuyez sur le champ de texte et saisissez votre message.

5 Appuyez sur pour joindre un fichier au message.

6 Appuyez sur pour envoyer le message.

## Options de l'appareil photo sur le viseur

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur ○ > ⊞ > .
Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos.

**REMARQUE :** nettoyez le cache d'objectif à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

1. **Options Masquer/Afficher** : permet de masquer/d'afficher les options de l'appareil photo sur le viseur.
2. **Flash :** vous permet de gérer le flash de l'appareil photo.
3. **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
4. **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu des paramètres de l'appareil photo.

5 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise ou vidéo réalisée.

6 **Enregistrer** : appuyez sur cette icône pour commencer l'enregistrement.

7 **Capturer** : appuyez sur cette icône pour prendre une photo.

8 **Touche Retour** : appuyez pour quitter l'appareil photo.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur de l'appareil photo, appuyez sur ⚙ pour afficher les options avancées. Appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants de l'appareil photo.

| | |
|---|---|
| W6M | Permet de définir la taille de votre image et de votre vidéo. |
| | Permet de déclencher la prise de photos par commande vocale. Lorsque cette option est activée, pour prendre une photo, il vous suffit de dire « **Cheese** », « **Smile** » ou « **LG** », etc. |
| OFF | Permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez apparaître sur la photo ou dans la vidéo. |
| | Permet de réaliser des images encore plus belles et d'enregistrer des vidéos de meilleure qualité en affichant un quadrillage pour faciliter le cadrage. |
| ? | Indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide. |

**REMARQUE :** le son prise photo n'est pas disponible lorsque le mode vibreur ou le mode silencieux est activé.

## Prendre une photo

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > .
2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
3 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
4 Appuyez sur pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature sur l'écran pour afficher la dernière photo prise.

| | |
|---|---|
| | Appuyez pour modifier la photo. |
| | Permet de prendre immédiatement une autre photo. |
| | Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les réseaux sociaux disponibles. |
| | Permet de supprimer la photo. |
| | Permet d'accéder à des options supplémentaires. |

## Enregistrement d'une vidéo

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > .
2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
3 Appuyez sur pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

**REMARQUE :** Appuyez sur pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

5 Appuyez sur ⏸ pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur ●.

**OU**

Appuyez sur ■ pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur la vidéo miniature sur l'écran pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

| | |
|---|---|
| 📷 | Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement. |
| < | Permet d'ouvrir les options de partage disponibles (comme la messagerie ou la fonction Bluetooth) pour effectuer un partage. |
| 🗑 | Permet de supprimer la vidéo. |
| ⋮ | Permet d'accéder à des options supplémentaires. |

## Galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > 🖼 pour afficher les images enregistrées.

2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)

3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

**REMARQUE :**

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement à cause de leur codage.

## Affichage des photos

La Galerie affiche vos images dans des dossiers. Lorsqu'une application, comme Email, enregistre une image, le dossier des téléchargements est automatiquement créé pour y enregistrer l'image. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran.

Les images s'affichent par date de création. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

## Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'image pour effectuer un zoom avant. Rapprochez les doigts ou appuyez deux fois sur l'image pour effectuer un zoom arrière.

## Options vidéo

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > .

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez regarder.

| | |
|---|---|
| 1 ⏸ / ▶ | Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo. |
| 2 ⏩ | Permet une avance rapide de 10 secondes. |
| 3 ⏪ | Permet un retour rapide de 10 secondes. |
| 4 🔊 | Permet de régler le volume de la vidéo. |
| 5 🔓 / 🔒 | Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran. |
| 6 ⋮ | Permet d'accéder à des options supplémentaires. |

**REMARQUE :**

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

## Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur , sélectionnez les photos/vidéos et appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'un fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

**REMARQUE :**

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

# Multimédia

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés.

### Lecture d'une chanson

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > ♫.
2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.
4 Les options suivantes vous sont proposées.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ★ | Permet d'ajouter la chanson à vos favoris. |
| 2 | ☰ | Permet d'afficher la liste d'écoute en cours. |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | ⋮ | Permet d'accéder à des options supplémentaires. |
| 4 | | Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire). |
| 5 | | Permet de basculer entre les options de lecture en boucle de toutes les chansons, de répétition de la chanson actuelle ou de désactivation de la lecture en boucle. |
| 6 | | Permet de régler le volume. |
| 7 | | Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir au morceau précédent de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide. |
| 8 | | Permet d'interrompre la lecture. |
| | | Permet de reprendre la lecture. |
| 9 | | Permet de passer au morceau suivant de l'album, de la liste d'écoute ou de la liste de lecture aléatoire. Maintenez le doigt enfoncé pour faire avance rapide. |
| 10 | | Permet d'afficher la bibliothèque musicale. |

**REMARQUE :**

- En fonction du logiciel installé, certains formats de fichier peuvent ne pas être pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** les droits d'auteur des fichiers audio peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de droits d'auteur. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur du pays concerné au sujet de l'utilisation d'un tel contenu.

# Utilitaires

## Horloge

L'application Horloge vous donne accès aux alarmes, au minuteur, aux fuseaux horaires et au chronomètre. Pour accéder à ces fonctions, appuyez sur les onglets en haut de l'écran ou glissez le doigt horizontalement à travers l'écran.
Appuyez sur ○ > ⊞ > 🕒.

### Alarmes

L'onglet Alarmes vous permet de définir des alarmes.

1 Ouvrez l'application 🕒, puis sélectionnez l'onglet **Alarmes**.
2 Appuyez sur + pour ajouter une nouvelle alarme.
3 Réglez les paramètres en fonction de vos besoins et appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** vous pouvez également appuyer sur une alarme existante pour la modifier.

### Minuteur

L'onglet Minuteur vous prévient par un signal sonore lorsque le délai défini s'est écoulé.

1 Ouvrez l'application 🕒, puis sélectionnez l'onglet **Minuteur**.
2 Réglez la durée de votre choix pour le minuteur.
3 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le minuteur.
4 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le minuteur.

### Fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de vérifier facilement l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

1 Ouvrez l'application 🕒, puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires**.
2 Appuyez sur + et sélectionnez la ville de votre choix.

### Chronomètre

L'onglet Chronomètre vous permet d'utiliser votre téléphone comme un chronomètre.

1 Ouvrez l'application , puis sélectionnez l'onglet **Chronomètre**.

2 Appuyez sur la touche **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
   - Appuyez sur la touche **Tour** pour enregistrer des temps par tour.

3 Appuyez sur le bouton **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

## Calculatrice

L'application Calculatrice vous permet d'effectuer des calculs à l'aide d'une calculatrice standard ou scientifique.

1 Appuyez sur > > .

2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, –, x ou ÷), suivie de =.

**REMARQUE :** pour des calculs plus complexes, appuyez sur .

## Agenda

L'application Agenda vous permet de suivre les événements planifiés.

1 Appuyez sur > > .

2 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Ensuite, appuyez sur +.

## Dictaphone

L'application Dictaphone enregistre des fichiers audio que vous pouvez utiliser de différentes façons.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > .
2 Appuyez sur ● pour lancer l'enregistrement.
3 Appuyez sur ■ pour quitter l'enregistrement.
4 Appuyez sur ▶ pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** appuyez sur ≡ pour accéder à vos enregistrements. Vous pouvez écouter vos enregistrements sauvegardés.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > dossier **Google** > .
2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur ○ > ⊞ > .

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Appuyez sur ○ > ⊞ > .

**ASTUCE !** Vous devez brancher vos écouteurs pour qu'ils servent d'antenne.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

# Navigateur Internet

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur ○ > ⊞ > .

**REMARQUE :** selon la région ou le fournisseur de service, cette application peut ne pas être disponible.

### Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ d'adresse, puis saisissez une adresse Web ou des critères de recherche.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur ⋮ > **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur ☐ et sur une page pour la sélectionner.

# Paramètres

L'application Paramètres contient la plupart des outils permettant de personnaliser et de configurer votre téléphone. Tous les paramètres de cette application sont décrits dans cette section.

### Pour ouvrir l'application Paramètres

- Appuyez sur ○ > Maintenez le doigt enfoncé sur □ > **Paramètres système**.

- ou -

- Appuyez sur ○ > ⊞ > ⚙.

## RÉSEAUX SANS FIL

### Double carte SIM

Configurez les réglages de la double carte SIM.

- **La carte SIM 1** : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 1.
- **Activez l'emplacement 1** : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 1.
- **La carte SIM 2** : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 2.
- **Activez l'emplacement 2** : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 2.
- **Thème couleur de la carte SIM** : permet de choisir les couleurs souhaitées.
- **Coût mode d'économie :** Pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet d'utiliser le même opérateur que votre correspondant.
- **Données mobiles** : cochez la case pour activer l'accès aux données via un réseau

mobile.

- **Carte SIM à utiliser :** Vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur. Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne peut pas être modifié.
- **Itinérance de données** : cochez cette option pour pouvoir utiliser des connexions de données mobiles lorsque vous êtes en dehors de votre réseau local.

## Wi-Fi

Permet d'activer la fonction Wi-Fi pour pouvoir se connecter aux réseaux Wi-Fi disponibles.

## Bluetooth

Permet d'activer ou de désactiver la fonction sans fil Bluetooth afin de l'utiliser.

## Données mobiles

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

## Apples

Configurez les paramètres d'appel, tels que le renvoi d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

[Onglet **La carte SIM 1/La carte SIM 2**]

- **Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre opérateur.
- **Numéros autorisés :** permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pouvez uniquement appeler les numéros de la liste des numéros autorisés.
- **Renvoi d'appel** : permet de définir les options de renvoi d'appel.
- **Interdiction d'appels :** exclut les appels entrants, sortants ou internationaux.
- **Durées des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris pour le

Dernier appel, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

- **Paramètres supplémentaires :** permet de modifier les paramètres suivants :

  **Numéro de l'appelant** : permet de définir les options de renvoi d'appel.

  **Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

[Onglet **Commun**]

- **Transfert intelligent** : permet de recevoir des appels depuis votre carte SIM2 si la ligne de la carte SIM1 est occupée, et vice versa**.**
- **Notification des appels entrants** : permet d'affiche une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.
- **Rejet d'appel :** permet d'activer la fonction de rejet d'appel.
- **Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.
- **Réponse auto :** permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel.
- **Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.
- **Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de sélectionner votre fin d'appel.

## Partage et connexion

- **LG PC Suite :** connectez LG PC Suite à votre téléphone pour pouvoir gérer facilement le contenu multimédia et les applications.

## Réseaux et partage de connexion

- **Partager connexion USB** : vous pouvez partager la connexion de données de votre téléphone avec un ordinateur en activant le partage de connexion USB.

- **Hotspot Wi-Fi** : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion.
- **Partage de connexion Bluetooth** : vous permet de connecter d'autres appareils à votre téléphone via Bluetooth et de partager sa connexion Internet.
- **Aide** : affiche des informations concernant le partage de connexion USB, le hotspot Wi-Fi et le partage de connexion Bluetooth.
- **Mode Avion** : cochez cette option pour désactiver toutes les connexions sans fil et les appels.
- **VPN :** sur votre téléphone, vous pouvez ajouter, configurer et gérer des réseaux privés virtuels (VPN, Virtual Private Network) qui vous permettent de vous connecter et d'accéder à des ressources au sein d'un réseau local sécurisé, comme votre réseau d'entreprise.
- **Réseaux mobiles** : permet de définir le mode réseau, les opérateurs réseau, le nom des points d'accès, etc.

## APPAREIL

### Son

**Profil des sons**

Vous permet de définir le profil des sons : **Son**, **Vibreur seulement** ou **Ne pas déranger**.

**Volume**

Réglez le volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

**Sonnerie SIM1/2**

Sélectionnez la sonnerie pour les appels entrants.

**Son de notification SIM1/2**

Sélectionnez la sonnerie pour les notifications telles que la réception de nouveaux messages ou les événements de calendrier.

**Son avec vibration**

Cochez cette option pour que le téléphone vibre quand il sonne.

**Type de vibration SIM1/2**

Vous permet de définir un type de vibration pour les notifications.

**Ne pas déranger**

Appuyez pour définir les notifications. Vous pouvez choisir de ne pas être interrompu par les notifications.

**Écran de verrouillage**

Vous permet d'afficher toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

**Applications**

Vous permet de définir des notifications pour les applications.

**Vibration lorsqu'on appuie**

Cochez cette option pour activer le vibreur lorsque vous appuyez sur les touches tactiles de l'écran d'accueil ou lors d'autres interactions avec l'interface utilisateur.

**Effets sonores**

Ce menu vous permet de choisir d'entendre ou non des sons lorsque vous appuyez sur les numéros du clavier de numérotation, sélectionnez des options à l'écran, etc.

**Notifications vocales de messages et d'appels**

Permet à l'appareil de lire automatiquement les appels entrants et les messages.

## Écran

**Luminosité**

Ajustez la luminosité de l'écran à l'aide du curseur.

**Mise en veille de l'écran**

Permet de régler la durée qui précède la désactivation automatique de l'écran.

**Effet écran éteint**

Définissez l'effet écran éteint utilisé lorsque l'écran s'éteint.

**Rotation automatique de l'écran**

Permet de changer automatiquement d'orientation lors de la rotation de votre téléphone.

**Écran de veille interactif**

Sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un Dock et/ou lorsque la batterie est en charge.

**Type de police**

Sélectionnez le type de police souhaité.

**Taille de police**

Sélectionnez la taille de police souhaitée.

**Touches tactiles**

Sélectionnez la combinaison de touches tactiles de l'écran d'accueil, leur couleur et si vous souhaitez utiliser un arrière-plan transparent.

## Écran d'accueil

- **Fond d'écran** : définit le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.
- **Effet de défilement des écrans d'accueil :** sélectionnez le type d'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous faites glisser votre doigt pour passer d'une page de l'écran d'accueil à une autre.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : cochez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).
- **Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : permet de sauvegarder et restaurer la disposition des applications et le fond d'écran.
- **Aide** : appuyez sur cette option pour obtenir des informations sur l'utilisation de l'écran d'accueil de votre appareil.

## Écran de verrouillage

- **Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage lorsque vous allumerez votre appareil ou activerez l'écran pour le déverrouiller.

- **Smart Lock :** permet de garder votre téléphone déverrouillé lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsqu'il se trouve dans un endroit familier, par exemple votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.
- **Raccourcis** : personnalisez les raccourcis sur l'écran de verrouillage.
- **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : choisissez d'afficher ou non les informations du propriétaire du téléphone sur l'écran de verrouillage et personnalisez les informations le concernant.
- **Minuterie du verrouillage :** permet de définir la durée de mise en veille qui précède le verrouillage de l'écran.
- **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur le **bouton Alimentation/Verrouillage**. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

## Gestes

- **Mode Silence pour appel entrant** : cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous le retournez.
- **Répéter ou arrêter l'alarme** : cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme en retournant le téléphone.
- **Pause vidéo** : cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.
- **Aide** : permet d'obtenir des informations sur l'utilisation des fonctions de mouvement de votre appareil.
- **Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

## Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace utilisé et disponible de la mémoire interne de l'appareil.

## Batterie

- **Utilisation batterie** : permet de consulter l'utilisation de la batterie.
- **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la barre d'état près de l'icône Batterie.

- **Économie d'énergie** : appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour l'activer ou la désactiver. Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel l'appareil active automatiquement la fonction d'Économie d'énergie. Vous avez le choix entre **Immédiatement**, **Batterie 5 %** et **Batterie 15 %**.
- **Aide** : affiche des informations sur les éléments permettant d'économiser la batterie.

### Applications

Permet de voir le détail des applications installées sur le téléphone, de gérer leurs données et de les forcer à s'arrêter.

### Application de messages par défaut

Ce menu vous permet de choisir l'application de messagerie qui sera utilisée par défaut.

## PERSONNEL

### Position

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au Wi-Fi et aux réseaux mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

- **Mode** : définit la manière dont vos informations géographiques actuelles sont déterminées.
- **Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.
- **Mise à jour de la position Google** : vous permet de choisir les paramètres de vos informations géographiques accessibles par Google et ses produits.

## Sécurité

Utilisez le menu Sécurité pour sécuriser votre téléphone et ses données.

- **Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.
- **Configurer verrouillage SIM** : permet de définir un code PIN pour verrouiller la carte SIM et de le modifier.
- **Mot de passe visible** : cochez cette option pour afficher brièvement chaque caractère des mots de passe lors de leur saisie et voir ainsi ce que vous tapez.
- **Mot de passe visible** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.
- **Sources inconnues** : autorise l'installation d'applications autres que celles disponibles sur Play Store.
- **Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.
- **Type de stockage** : basé sur le matériel.
- **Certificats de confiance :** cochez cette case pour autoriser les applications à accéder au dossier crypté où sont enregistrés vos certificats de sécurité, les mots de passe associés et d'autres identifiants de connexion. La gestion des certificats est nécessaire à la mise en place de certains VPN ou certaines connexions Wi-Fi. Si vous n'avez défini aucun mot de passe pour le dossier de stockage des identifiants, ce paramètre est grisé.
- **Installer depuis la mémoire** : permet d'installer un certificat sécurisé.
- **Effacer les certificats** : permet de supprimer tous les certificats sécurisés et les identifiants associés, ainsi que le mot de passe du dossier de stockage sécurisé.
- **Trust agents** : permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.
- **Épinglage de l'écran** : permet d'activer votre appareil pour qu'il n'affiche qu'un certain écran d'applications.

## Comptes et synchronisation

Utilisez le menu Comptes et synchronisation pour ajouter, supprimer et gérer votre compte Google et les autres comptes pris en charge. Ces paramètres servent également à contrôler comment toutes les applications envoient, reçoivent et synchronisent des données selon leur propre programmation et si elles le font, et si toutes les applications peuvent synchroniser automatiquement les données utilisateur.

Gmail™, Google Agenda et d'autres applications peuvent également inclure leurs propres paramètres pour contrôler la synchronisation des données ; pour de plus amples informations, reportez-vous aux sections consacrées à ces applications.

Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter le nouveau compte.

## Langue et saisie

Sélectionnez la langue du texte qui apparaît sur votre téléphone et pour la configuration du clavier à l'écran, avec notamment les mots ajoutés au dictionnaire.

- **Langue** : choisissez la langue à utiliser sur le téléphone.
- **Par défaut** : vous permet de sélectionner le type de clavier par défaut.
- **Clavier LG** : appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres du clavier LG.
- **Saisie vocale Google** : cochez cette option pour choisir Google Voice Typing pour la saisie de données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres Google Voice Typing.
- **Recherche vocale** : permet de configurer les paramètres de la recherche vocale.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur préféré ou les paramètres généraux pour les paramètres de la synthèse vocale.
- **Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.

## Sauvegarder & Réinitialiser

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

- **Sauvegarder mes données** : sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
- **Compte de sauvegarde** : affiche le compte actuellement utilisé pour sauvegarder

les informations.

- **Restaurer automatiquement** : lors de restauration d'une application, restaurez vos paramètres et données sauvegardés.
- **Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## SYSTÉME

### Touche de raccourci

Accédez rapidement aux applications en maintenant les **boutons du volume** enfoncés lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

### Date et heure

Déterminez vos préférences d'affichage pour la date et l'heure.

### Accessibilité

Les paramètres Accessibilité permettent de configurer tout module d'accessibilité installé
sur votre téléphone.

- **TalkBack** – Vous permet de configurer la fonction TalkBack destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal.
- **Taille de police** – permet de définir la taille de police.
- **Inverser couleurs** : cochez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.
- **Zoom tactile** – Vous permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.
- **Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur le bouton Notifications vocales de messages et d'appels pour activer ou désactiver cette fonction. Lorsque la fonction est activée, vous recevez des alertes automatiques

vocales à l'arrivée d'un message ou d'un appel.

- **Niveaux de gris de l'écran** : cochez la case pour diminuer le contraste de l'écran.
- **Raccourci d'accessibilité** : permet d'ouvrir la fonctionnalité d'accessibilité rapidement sur n'importe quel écran.
- **Paramètres de la synthèse vocale** : appuyez dessus pour personnaliser les réglages de la synthèse vocale.
- **Type de son** – Définit le type de son.
- **Balance du son** – Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage.
- **Alertes flash** : cochez cette case pour faire clignoter le voyant à l'arrivée des appels entrants et des notifications.
- **Désactiver tous les sons** : cochez cette case pour désactiver tous les sons de l'appareil.
- **Légende** : permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants.
- **Temps de réponse tactile** : permet de définir le temps de réponse tactile.
- **Touch assistant** : affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de définir la durée avant la désactivation automatique du rétro-éclairage.
- **Zones de commande tactile** : permet de limiter la possibilité d'interactions tactiles à une zone délimitée de l'écran.
- **Rotation automatique de l'écran** : cochez cette option pour permettre à l'appareil de faire pivoter l'écran en fonction de l'orientation (portrait ou paysage).
- **Confirmation vocale du mot de passe** : cochez cette option pour que votre téléphone prononce les mots de passe sur lesquels vous appuyez.
- **Bouton d'alimentation pour raccrocher** : cochez cette option pour pouvoir mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Raccourci vers les réglages d'accessibilité** : définit l'accès rapide et simple aux fonctionnalités choisies lorsque vous appuyez trois fois la touche Accueil.
- **Entrée par un appui** : cochez cette option pour activer l'entrée par un appui. À

chaque fois que votre doigt touche l'écran, une lettre ou un caractère est saisi(e) sur le clavier LG.

- **Switch Access** : vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

## Impression

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

## À propos du téléphone

Permet d'afficher les informations légales, de vérifier l'état du téléphone et les versions logicielles, et de procéder à une mise à jour logicielle.

# Logiciel PC (LG PC Suite)

## Pour Windows

LG PC Suite vous aide à gérer les contenus multimédia et applications de votre téléphone en vous permettant de le connecter à votre ordinateur.

### Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour le logiciel de votre appareil.
- Lire le contenu multimédia de votre PC à partir d'un autre appareil.

**REMARQUE :** selon les modèles, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

**REMARQUE :** pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez effectuer les opérations suivantes :

1. Rendez-vous sur www.lg.com.
2. Allez à **SERVICE CLIENTS** > **Assistance Téléphonie Mobile** > **PC Suite**.
3. Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **OK**.
4. Faites défiler le menu vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SUITE** > **Windows** > **TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

### Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes LG United, Windows Media Player 10 ou version ultérieure.

**REMARQUE : pilote USB unifié LG**
Le pilote USB unifié LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

## Pour Mac OS

### Grâce au logiciel LG PC Suite, vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.

**REMARQUE :** selon les modèles, certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles.

**REMARQUE :** pour savoir comment utiliser le logiciel LG PC Suite, reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Installation du logiciel LG PC Suite

Pour télécharger le logiciel LG PC Suite, veuillez effectuer les opérations suivantes :

1 Rendez-vous sur www.lg.com.

2 Allez à **SERVICE CLIENTS** > **Assistance Téléphonie Mobile** > **PC Suite**.

3 Sélectionnez les informations du modèle et cliquez sur **OK**.

4 Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez l'onglet **PC SUITE** > **Mac OS** > **TÉLÉCHARGER** pour télécharger LG PC Suite.

## Configuration requise pour le logiciel LG PC Suite

- Système d'exploitation : Mac OS X (10.6.8) ou version ultérieure
- Mémoire : RAM 2 Go ou plus
- Carte graphique : résolution d'écran 1024 x 768 ou supérieure et couleur 32 bits
- Disque dur : stockage de 500 Mo minimum (de l'espace supplémentaire peut être requis pour les données)
- Logiciels requis : pilote LG United Mobile

**REMARQUE : pilote USB unifié LG**

Le pilote USB unifié LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez l'application logicielle LG PC Suite.

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site http://www.lg.com/common/index.jsp → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > **À propos du téléphone** > onglet **Commun** > **Centre de mise à jour > Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser votre téléphone correctement et en toute sécurité.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Le contenu de votre téléphone peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de cet ouvrage peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce guide, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données, comme la messagerie, le chargement, le téléchargement, la synchronisation automatique et les services de localisation. Pour éviter l'application de frais

supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

- Chargeur de voyage
- Guide de démarrage rapide
- Casque stéréo
- Câble USB
- Batterie

**REMARQUE :**

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les éléments fournis avec l'appareil et tous les accessoires disponibles peuvent varier selon la région ou le fournisseur de service.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|---|---|
| Erreur de la carte SIM ou USIM | Le téléphone ne contient pas de carte SIM ou USIM, ou celle-ci est insérée de façon incorrecte. | Vérifiez que la carte SIM ou USIM est correctement insérée. |
| Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau | Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur. | Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau. |
| | Le fournisseur a appliqué de nouveaux services. | Vérifiez que la carte SIM ou USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM ou USIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services. |

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|---|---|
| Codes non concordants | Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. | Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services. |
| | Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes. | |
| Aucune application ne peut être configurée. | Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis. | Contactez votre fournisseur de services. |
| Appels indisponibles | Erreur de numérotation | Nouveau réseau non autorisé. |
| | Vous avez inséré une nouvelle carte SIM ou USIM. | Vérifiez les nouvelles restrictions. |
| | Limite de la carte prépayée atteinte. | Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2. |

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|---|---|
| Impossible d'allumer le téléphone | Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. | Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes. |
| | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran. |
| Erreur de chargement | La batterie n'est pas chargée. | Rechargez la batterie. |
| | La température externe est trop élevée ou trop basse. | Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. |
| | Problème de contact | Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone. |
| | Absence de tension | Branchez le chargeur sur une autre prise. |
| | Chargeur défectueux | Remplacez le chargeur. |
| | Chargeur incorrect | N'utilisez que des accessoires de marque LG. |
| Numéro non autorisé. | La fonction Numéro fixe est activée. | Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction. |

| Message | Causes possibles | Actions correctives possibles |
|---|---|---|
| Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos | Mémoire pleine | Supprimez des messages de votre téléphone. |
| Les fichiers ne s'ouvrent pas | Format de fichier non pris en charge | Vérifiez les formats de fichiers pris en charge. |
| L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel. | Problème lié au capteur de proximité | Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre. |
| Aucun son | Mode Vibreur | Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux. |
| Le téléphone raccroche ou se bloque | Problème logiciel intermittent | Effectuez une mise à jour du logiciel à partir du site Web. |

# FAQ

| Catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Appareils Bluetooth | Quelles sont les fonctions disponibles via Bluetooth ? | Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. |
| Sauvegarde des contacts | Comment sauvegarder des contacts ? | Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et votre compte Google. |
| Synchronisation | Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ? | Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible. |
| Synchronisation | Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ? | La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur ⋮ et en sélectionnant **Dossiers** pour choisir un dossier. |
| Connexion à Gmail | Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ? | Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter. |
| Compte Google | Est-il possible de filtrer les e-mails ? | Non, le téléphone ne prend pas en charge le filtrage du courrier électronique. |

| Catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| E-mail | Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ? | Votre e-mail est automatiquement enregistré comme brouillon. |
| Sonnerie | Y a-t-il une limite de taille de fichier pour l'utilisation de fichiers MP3 comme sonneries ? | Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers. |
| Heure des messages | Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment afficher l'heure ? | Ouvrez la conversation et maintenez le doigt enfoncé sur le message désiré. Ensuite, appuyez sur **Détails**. |
| Navigation | Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ? | Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel. |
| Synchronisation | Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ? | Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés. |

| Catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Attente et pause | Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ? | Si vous avez transféré un contact à l'aide des fonctions Attente et Pause, vous ne pouvez pas utiliser ces dernières. Vous devez enregistrer chaque numéro à nouveau.<br>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :<br>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .<br>2. Composez le numéro, puis appuyez sur .<br>3. Appuyez sur **Ajouter une pause de 2 s** ou **Ajouter pause**. |
| Sécurité | Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ? | Vous pouvez définir un schéma de déverrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone. |

| Catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Schéma de déverrouillage | Comment créer un schéma de déverrouillage ? | 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur ☐.<br>2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Écran de verrouillage**.<br>3. Appuyez sur **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.<br>4. Définissez votre schéma en le dessinant une première fois, puis une seconde fois pour le confirmer.<br>Consignes relatives au verrouillage par schéma.<br>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma). |

| Catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Schéma de déverrouillage | Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ? | Si vous avez oublié votre schéma, procédez comme suit :<br>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives, vous n'avez toujours pas pu saisir le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.<br>Attention : si vous effectuez une réinitialisation d'usine, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation. |
| Mémoire | Comment savoir si la mémoire est pleine ? | Vous recevrez une notification. |

| Catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Configuration de la langue | Est-il possible de modifier la langue du téléphone ? | Le téléphone dispose de fonctions multilingues.<br>Pour modifier la langue :<br>1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur ☐ et appuyez sur **Paramètres système**.<br>2. Appuyez sur l'**Langue et saisie** > **Langue**.<br>3. Appuyez sur la langue de votre choix. |
| VPN | Comment définir un point d'accès VPN ? | La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone. |
| Délai de mise en veille de l'écran | Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ? | 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur ☐.<br>2. Appuyez sur **Paramètres système** > onglet **Écran**.<br>3. Appuyez sur **Mise en veille de l'écran**.<br>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité. |

| Catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Réseau Wi-Fi et mobile | Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ? | Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.<br>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi). |
| Écran d'accueil | Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ? | Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce que l'icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille. |
| Application | Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ? | 1. Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt enfoncé sur ☐.<br>2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Applications** > **TÉLÉCHARGÉES**.<br>3. Appuyez sur l'application, puis sur **Désinstaller**. |
| Chargeur | Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ? | Oui, le téléphone est rechargé via le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non. |

| Catégorie | Question | Réponse |
|---|---|---|
| Alarme | Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ? | Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.<br>1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Définir en tant que sonnerie** > **Sonnerie du téléphone** ou **Sonnerie contact**.<br>2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie. |
| Alarme | L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ? | Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge. |
| Alarme | L'alarme se déclenche-t-elle lorsque mon téléphone est en mode Vibreur ? | Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure. |
| Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) | Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ? | Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine). |

РУССКИЙ

# Руководство пользователя

- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в своем устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- ©2015 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.

# Содержание

**Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации ..... 4**

**Важное примечание ..... 15**

**Знакомство с телефоном ..... 19**

Вид телефона .....19
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора .....21
Зарядка аккумулятора .....23
Установка карты памяти .....24
Извлечение карты памяти .....25
Блокировка и разблокировка устройства.....25

**Главный экран ..... 27**

Советы по работе с сенсорным экраном. .....27
Главный экран .....28
Настройка главного экрана .....29
Переход к недавно использованным приложениям ....31
Панель уведомлений .....31
Экранная клавиатура.....34

**Специальные функции ..... 36**

Съемка по жесту.....36
Включить экран .....36
Knock Code.....37

**Настройка учетной записи Google ..... 39**

Создание аккаунта Google.....39
Вход в аккаунт Google.....39

**Подключение к сетям и устройствам..... 41**

Wi-Fi.....41
Bluetooth.....42
Wi-Fi Direct.....43
Передача данных между ПК и устройством .....44

**Вызовы ..... 45**

Выполнение вызова .....45
Вызов контактов.....45
Ответ или отклонение вызова.....45
Выполнение второго вызова.....46
Просмотр журналов вызовов .....46
Настройки вызовов .....47

**Контакты ..... 48**

Поиск контакта.....48
Добавление нового контакта .....48
Избранные контакты.....48
Создание группы.....49

**SMS/MMS ..... 50**

Отправка сообщений.....50
Просмотр диалога .....51

Изменение настроек сообщений ..51

**Эл. почта ..... 52**

Управление аккаунтами электронной почты.....52
Работа с папками аккаунтов .....52
Создание и отправка сообщения электронной почты.....53

**Камера и видео ..... 54**

Параметры камеры на видоискателе.....54
Расширенные настройки .....55
Фотосъемка.....56
Когда снимок сделан.....56
Запись видео.....57
После записи видеоклипа .....57
Галерея .....58

**Мультимедиа ..... 61**

Музыка.....61

**Инструменты ..... 64**

Часы .....64
Калькул-р.....65
Календарь .....66
Диктофон.....66
Голосовой поиск.....66
Загрузки .....67
Радио .....67

**Веб-браузер ..... 68**

Chrome.....68

**Настройки ..... 69**

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ .....69
УСТРОйСТВО .....73
ЛИЧНЫЕ.....77
СИСТЕМА.....80

**Программное обеспечение ПК (LG PC Suite) ..... 84**

Для ОС Windows .....84
Для Mac OS.....85

**Обновление ПО телефона ..... 87**

Обновление ПО телефона .....87

**Сведения о данном руководстве пользователя..... 89**

Сведения о данном руководстве пользователя .....89
Товарные знаки.....90

**Аксессуары ..... 91**

**Устранение неисправностей..... 92**

**FAQ..... 96**

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-H324t соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех

используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,726 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,670 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

## Уход и техническое обслуживание

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Пользуйтесь только теми аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать

повреждения телефона.

- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.
- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

## Эффективное использование телефона

Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых

слуховых аппаратов.

- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °C до 40 °C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

## Берегите слух

Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.

- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.

**Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом**

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.

Кроме исходного кода, для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки) посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

**КАК ОБНОВИТЬ УСТРОЙСТВО**

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- **Выберите обновление программного обеспечения в меню настроек устройства.**
- **Обновите устройство, подключив его к компьютеру.** Для получения дополнительных сведений об использовании этой функции посетите веб-сайт http://www.lg.com/common/index.jsp, выберите страну и язык.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-H324t** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте **http://www.lg.com/global/declaration**

**LG Electronics Levant,**
Abdali Project, Rafik al Hariri Avenue,
The Boulevard, The Central Square, 5th Floor

## Утилизация старого оборудования

1 Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.

2 Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

3 Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

1 Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.

2 Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.

3 Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

4 Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

# Важное примечание

## Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

## 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10 МБ и менее, прием новых сообщений становится невозможным. Для освобождения места в памяти может потребоваться проверка памяти телефона и удаление некоторых данных, таких как приложения или сообщения.

### Удаление приложений:

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Приложения**.

2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.

3 Коснитесь **Удалить**.

## 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы батареи можно увеличить, отключив ненужные функции, работающие в фоновом режиме. Также можно управлять потреблением энергии некоторых приложений и системных ресурсов.

### Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.

- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, календаря, списка контактов и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

## 3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Установка и использование ОС, отличной от указанной производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

## 4. Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений)

Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона.

1 Выключите питание телефона.
2 Нажмите и удерживайте **кнопку питания/блокировки + кнопку уменьшения громкости** на задней панели телефона.
3 Отпустите **кнопку питания/блокировки** только после того, как на дисплее появится логотип LG, затем сразу же снова нажмите и удерживайте **кнопку питания/блокировки**.
4 Отпустите все кнопки после того, как на дисплее появится экран Аппаратного сброса настроек.
5 Нажмите **Громкость**, чтобы выбрать **Да**, затем нажмите **кнопку питания/блокировки** для выполнения аппаратного сброса.
6 С помощью **кнопок регулировки громкости** выделите **ДА** еще раз, затем нажмите **кнопку питания/блокировки** для подтверждения.

⚠ **ВНИМАНИЕ!**
При сбросе настроек на заводские значения все пользовательские приложения, технические средства защиты авторских прав и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратной перезагрузки следует создать резервную копию важных данных.

## 5. Запуск и включение приложений

ОС Android легко справляется с многозадачностью, так как запущенные приложения продолжают работать, даже если пользователь открывает новые. Перед запуском приложения не нужно завершать другое. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android выполняет управление приложением, останавливая или запуская его, что предупреждает потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

1 Коснитесь □. На дисплее отобразятся эскизы недавно использовавшихся приложений.

2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом первое приложение продолжает работать в фоновом режиме. Поэтому для выхода из приложения после работы с ним следует всегда выбирать ◁.

- Чтобы удалить приложение из списка недавно использованных приложений, проведите пальцем по просмотру приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

## 6. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Затем снова включите телефон.

# Знакомство с телефоном

## Вид телефона

**ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик расстояния**

При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя касания, когда телефон поднесен к уху. Это увеличивает срок службы батареи и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

| | |
|---|---|
| **Кнопка питания/ блокировки** | • Нажатие и удержание: включение или выключение телефона<br>• Короткое нажатие: блокировка или разблокировка экрана |
| **Кнопки регулировки громкости** | **(При выключенном дисплее)**<br>• Долгое нажатие на кнопку Вниз для запуска Камеры |

## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту или USIM-карту, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.

1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

**⚠ ВНИМАНИЕ!**
Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное устройство работает только с microSIM-картами.

**3** Вставьте аккумулятор.

**4** Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора ❶ и нажмите на нее до щелчка ❷.

## Зарядка аккумулятора

Зарядите аккумулятор перед первым использованием. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему телефон с помощью кабеля USB.

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

## Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 32 ГБ. В зависимости от производителя и типа карты памяти, некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством.

**⚠ ВНИМАНИЕ!**

Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Частые записи и стирание данных сокращают срок службы карт памяти.

1 Снимите заднюю крышку.

2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

3 Установите заднюю крышку.

## Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо воспользоваться функцией отключения карты памяти для безопасного извлечения.

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Карта SD и внутренняя память** > **Отключить карту SD**.

2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.

> ⚠ **ВНИМАНИЕ!**
> Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

## Блокировка и разблокировка устройства

Нажатие кнопки **Питание/Блокировка** обеспечивает отключение экрана и перевод устройства в режим блокировки. Если устройство не используется в течение указанного времени, оно блокируется автоматически. Это позволяет предотвратить случайное нажатие кнопок и сэкономить заряд аккумулятора.

Чтобы разблокировать устройство, нажмите кнопку **Питание/Блокировка** и проведите пальцем по экрану в любом направлении.

> **ПРИМЕЧАНИЕ.** Вместо нажатия кнопки **Питания/Блокировки** экран также можно разблокировать двойным касанием.

### Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана**.

2 Выберите нужный способ блокировки экрана: Нет, Провести пальцем, Knock Code, Графический ключ, PIN-код или Пароль.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Прежде чем задать комбинацию разблокировки, создайте аккаунт Google и запомните резервный PIN-код, заданный при создании графического ключа.

**Внимание!** Если вы не создавали аккаунт Google на телефоне и забыли PIN-код, пароль и резервный PIN-код, потребуется выполнить аппаратный сброс. При выполнении аппаратного сброса все пользовательские приложения и данные будут удалены. Перед выполнением аппаратного сброса следует создать резервную копию важных данных.

**СОВЕТ Smart Lock**

Для облегчения разблокировки телефона можно воспользоваться функцией **Smart Lock**. Ее можно настроить для разблокировки телефона при подключении к нему доверенного устройства Bluetooth, при его нахождении в известном месте, например дома или на работе, или в случае распознания лица владельца.

**Настройка Smart Lock**

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙.

2 Коснитесь **Блокировка экрана** > **Smart Lock**.

3 Перед добавлением доверенных устройств, надежных мест или доверенных лиц необходимо настроить блокировку экрана (с помощью графического ключа, PIN-кода или пароля).

# Главный экран

## Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

- **Касание —** при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.
- **Касание и удерживание —** коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено.
- **Перетаскивание —** коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.
- **Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент).
- **Двойное касание —** коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту.
- **Сжатие** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения масштаба при использовании браузера, просмотре карт или изображений.
- **Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.

## Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений и виджеты Google для мгновенного доступа к данным или приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, коснувшись ○.

❶ **Строка состояния**

❷ **Значки приложений**

❸ **Индикатор местоположения**

❹ **Область быстрых клавиш**

❺ **Сенсорные клавиши главного экрана**

❶ Информация о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и значки уведомлений.

❷ Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

❸ Показывает, какое полотно главного экрана вы просматриваете в данный момент.

❹ Обеспечивает доступ к функциям на любом полотне главного экрана с помощью одного касания.

| | | |
|---|---|---|
| 5 | ◁ **Клавиша Назад** | Возврат к предыдущему экрану. Также закрывает всплывающие элементы, например меню, диалоговые окна и экранную клавиатуру. |
| | ○ **Клавиша Главного экрана** | Возврат к главному экрану из любого экрана. |
| | ☐ **Клавиша Недавние** | Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту клавишу, открывается меню доступных параметров. |
| | **Клавиша переключения SIM-карты** | Выбор текущей SIM-карты для использования. Коснитесь и удерживайте для перехода к настройкам параметра "Две SIM-карты". |

### Дополнительный главный экран

Операционная система имеет несколько полотен главного экрана, чтобы предоставить больше места для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо для доступа к дополнительным полотнам.

## Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

### Добавление элементов на главный экран

1 Коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана.

2 В меню "Режим добавления" коснитесь элемента, который необходимо добавить. После этого добавленный элемент появится на главном экране.

3 Перетащите его в нужное место и отпустите.

**СОВЕТ** Чтобы добавить значок приложения на главный экран, на экране Приложения коснитесь и удерживайте приложение, которое необходимо добавить.

## Удаление элемента с главного экрана

- На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в 🗑.

## Добавление приложения в область быстрых клавиш

- На экране Приложения или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых клавиш. Затем отпустите значок в требуемом месте.

## Удаление приложения из области быстрых клавиш

- Коснитесь и удерживайте нужную быструю клавишу, после чего перетащите ее в 🗑.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Удаление клавиши **Приложения** невозможно.

## Настройка значков приложений на главном экране

1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения, после чего отпустите значок. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .

2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.

3 Коснитесь **OK** для сохранения изменений.

## Переход к недавно использованным приложениям

1 Коснитесь □. На дисплее отобразятся эскизы недавно использовавшихся приложений.

2 Коснитесь эскиза, чтобы открыть соответствующее приложение. Или коснитесь ◁ для возврата к предыдущему экрану.

## Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь ◁.

❶ **Область быстрой настройки**

❷ **Уведомления**

❸ **Очистить**

❶ Коснитесь клавиши быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте требуемую клавишу для непосредственного перехода к меню настроек соответствующей функции. Для отображения дополнительных клавиш переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь , чтобы удалить, добавить или изменить порядок клавиш быстрой настройки.

❷ Отображается список текущих уведомлений с краткими описаниями. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.

❸ Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

## Значки индикаторов в строке состояния

Значки индикаторов отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.

Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

| Значок | Описание | Значок | Описание |
|---|---|---|---|
| | SIM-карта отсутствует | | В настоящее время воспроизводится композиция |
| | Нет доступного сигнала сети | | Звонок приглушен |
| | Режим "В самолете" включен | | Режим вибрации включен |
| | Подключение к сети Wi-Fi активно | | Аккумулятор полностью заряжен |
| | Наушники подключены | | Идет зарядка аккумулятора |
| | Выполняется вызов | | Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля |
| | Пропущенный вызов | | Загрузка данных |
| | Bluetooth включен | | Пересылка данных |
| | Системное предупреждение | | GPS включен |
| | Установлен будильник | | Выполняется синхронизация данных |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Новая голосовая почта | | Выберите метод ввода |
| | Новое текстовое или мультимедийное сообщение | | Точка доступа Wi-Fi включена |

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Расположение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

## Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура появляется на экране при касании доступного поля ввода текста.

### Использование клавиатуры и ввод текста

Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте для голосового ввода текста или доступа к буферу обмена.

Коснитесь для ввода пробела.

Коснитесь для создания новой строки.

Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

## Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a" до появления специальных символов других языков. Выберите нужный специальный символ.

# Специальные функции

## Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

### Съемка фотографий

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.

- Поднимайте руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.
- Поднимайте руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

## Включить экран

Функция "Включить экран" позволяет быстро включить и выключить экран двойным касанием.

### Включение экрана

1 Дважды коснитесь центральной части заблокированного экрана, чтобы включить его.

2 Разблокируйте экран или воспользуйтесь доступными ярлыками или виджетами.

### Выключение экрана

1 Дважды коснитесь пустой области на главном экране или в строке состояния.

2 Экран будет выключен.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Следует касаться центральной области экрана. При касании нижней или верхней области экрана жест может быть не распознан.

## Knock Code

Функция Knock Code позволяет создавать собственный код разблокировки с помощью комбинации постукиваний по экрану. Когда экран выключен, можно непосредственно перейти к главному экрану, коснувшись экрана в последовательности, заданной для данной функции.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Если код Knock Code будет шесть раз введен неправильно, вас перенаправят на страницу входа в ваш аккаунт Google/ввода резервного PIN-кода.
- Прикасаясь к экрану, чтобы включить или выключить его, используйте кончик пальца, а не ноготь.
- Если функция Knock Code не используется, можно использовать функцию включения экрана касанием по экрану.

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана** > **Knock Code**.

2 Коснитесь квадратов в определенном порядке, чтобы установить свой код Knock Code. Комбинация Knock Code может содержать 3–8 касаний.

## Разблокировка экрана с помощью функции Knock Code

Если экран выключен, его можно разблокировать с помощью ранее заданной комбинации Knock Code.

# Настройка учетной записи Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

## Создание аккаунта Google

1 Коснитесь ○ > ⊞.
2 Коснитесь ⚙ > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт** > **Google** > **СОЗДАТЬ АККАУНТ**.
3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь **ДАЛЕЕ**.
4 Введите имя пользователя и коснитесь **ДАЛЕЕ**. Телефон свяжется с серверами Google и проверит доступность имени пользователя.
5 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
6 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Дождитесь окончания создания аккаунта на сервере.

## Вход в аккаунт Google

1 Коснитесь ○ > ⊞.
2 Коснитесь ⚙ > **Аккаунты и синхронизация** > **Добавить аккаунт** > **Google**.
3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **Дале**.
4 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail, а также другими сервисами Google на своем телефоне.
5 После настройки аккаунта Google ваш телефон будет автоматически выполнять синхронизацию с аккаунтом Google в сети Интернет (при наличии соединения для передачи данных).

После входа в систему будет выполняться синхронизация телефона с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем телефоне.

**ВНИМАНИЕ**

- Большинство приложений, таких как Календарь, работают только с первым из добавленных аккаунтов Google. Если на телефоне планируется использовать несколько аккаунтов Google, сначала следует выполнить вход в аккаунт, который будет использоваться с этими приложениями. При входе выполняется синхронизация с телефоном информации о контактах, сообщений электронной почты Gmail, событий календаря и других сетевых данных этих приложений и служб. Если в процессе установки вход в аккаунт Google не выполняется, пользователю будет предложено войти в систему или создать аккаунт Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру (например, при запуске Gmail или Play Store).
- При использовании корпоративного аккаунта, предоставленного вашей компанией или организацией, уточните у ИТ-департамента наличие специальных инструкций по входу в этот аккаунт.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi

Высокоскоростной доступ к сети Интернет обеспечивается в зоне обслуживания беспроводной точкой доступа (AP).

### Подключение к сетям Wi-Fi

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Коснитесь ⊙, чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.

3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.
- Если сеть является защищенной (отображается значок в виде замка), необходимо ввести ключ безопасности или пароль.

4 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При нахождении вне зоны обслуживания сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi, устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг мобильной передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

**СОВЕТ Как получить MAC-адрес**
Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

## Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы hands-free, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены Bluetooth SIG, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Сопряжение телефона с другим устройством с поддержкой Bluetooth

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 Коснитесь ⊙ для включения Bluetooth.

3 Коснитесь **Поиск устройств**, чтобы просмотреть доступные устройства в пределах зоны действия.

4 Из списка выберите устройство для соединения. Когда сопряжение будет успешно выполнено, телефон подключится к другому устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.

**СОВЕТ** Информацию о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 — четыре нуля) см. в документации, которая прилагается к устройству Bluetooth.

### Передача данных с использованием Bluetooth

1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.
2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.
3 Поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.
- В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

### Получение данных с использованием Bluetooth

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth**.
2 Коснитесь ⊙ для включения Bluetooth.
3 Вы получите запрос на разрешение сопряжения от передающего устройства. Выберите **Принять**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без точки доступа.

### Включение Wi-Fi Direct

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi**.
2 Коснитесь ⋮ > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.

## Передача данных между ПК и устройством

Можно копировать или перемещать данные между ПК и устройством.

### Передача данных

1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.

2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.

3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройство (MTP)**.

| Элементы | Требования |
|---|---|
| ОС | Microsoft Windows XP с пакетом обновления SP3, Vista или выше |
| Версия Window Media Player | Windows Media Player 10 или выше |

# Вызовы

## Выполнение вызова

1 Коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.
2 Введите номер с помощью телефонной клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь .
3 После ввода нужного номера коснитесь  для совершения вызова.
4 Чтобы завершить вызов, коснитесь .

**СОВЕТ** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, нажмите и удерживайте 0+.

## Вызов контактов

1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле "Поиск" или прокрутить список букв алфавита в правой части экрана.
3 В отображающемся списке коснитесь имени контакта, которому необходимо совершить вызов.

## Ответ или отклонение вызова

- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы ответить на входящий вызов.
- Перетащите значок  в любом направлении, чтобы отклонить входящий вызов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь опции **Отклонить и отправить сообщение** или проведите по ней пальцем, если хотите отправить сообщение вызывающему абоненту.

## Выполнение второго вызова

1 Во время первого вызова коснитесь ⋮ > **Добавить вызов** и наберите номер.

2 Коснитесь , чтобы совершить вызов.

3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание исходящего вызова.

4 Коснитесь отображаемого номера для переключения между вызовами. Или коснитесь , чтобы выполнить конференц-вызов.

5 Чтобы завершить все вызовы, коснитесь .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Каждый совершенный вызов тарифицируется.

## Просмотр журналов вызовов

На главном экране коснитесь и выберите **Вызовы**.

Просмотрите список всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

**СОВЕТ**

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь ⋮, а затем коснитесь **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

## Настройки вызовов

Вы можете настроить такие параметры, как переадресация вызова и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть панель набора номера.

2 Коснитесь ⋮, чтобы отобразить доступные параметры.

3 Коснитесь **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.

# Контакты

Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами аккаунта Google или другими аккаунтами, поддерживающими синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

## Добавление нового контакта

1 Коснитесь и введите номер нового контакта. Коснитесь поля **Новый контакт** или ⋮ > **Добавить в контакты** > **Новый контакт**.
2 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь области изображения. Выберите **Снять фото** или **Выбрать из галереи**.
3 Введите необходимую информацию для контакта.
4 Коснитесь **Сохран.**.

## Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

### Добавление контакта в избранные

1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.
2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.
3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится желтой.

### Удаление контакта из списка избранных

1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.

2 Коснитесь вкладки **Избранные** и выберите контакт, чтобы просмотреть информацию о нем.

3 Коснитесь желтой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на серый, контакт удаляется из списка избранных.

## Создание группы

1 Коснитесь , чтобы открыть контакты.

2 Коснитесь **Группы** > ⋮ > **Новая группа**.

3 Введите название новой группы. Для созданной группы можно установить собственную мелодию звонка.

4 Коснитесь **Добавить участников**, чтобы добавить контакты в группу.

5 Коснитесь **Сохран.**, чтобы сохранить группу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.

# SMS/MMS

Функции SMS и MMS в телефоне доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

## Отправка сообщений

1 Чтобы создать новое сообщение, на главном экране коснитесь значка , затем коснитесь .

2 В поле **Кому** введите имя контакта. При введении имени абонента появляются соответствующие контакты. Можно выбрать предложенного получателя, а также добавить нескольких получателей.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За каждое отправляемое текстовое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.

4 Коснитесь ⋮, чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.

**СОВЕТ** Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.

5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

**СОВЕТ**

- Ограничение в 160 символов зависит от страны, алгоритма кодирования и языка.
- При добавлении в текстовое сообщение изображения, видео- или аудиофайла оно будет автоматически преобразовано в мультимедийное сообщение, за передачу которого взимается соответствующая плата.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Когда вы получаете текстовое сообщение во время разговора, прозвучит уведомления.

## Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

## Изменение настроек сообщений

Настройки сообщений на телефоне предварительно установлены, чтобы вы могли сразу отправлять сообщения. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- На главном экране коснитесь и выберите ⋮ > **Настройки**.

# Эл. почта

Для работы с электронной почтой (кроме адресов, зарегистрированных на Gmail) используйте приложение Эл. почта. Приложение Эл. почта поддерживает следующие типы аккаунтов: POP3, IMAP и Microsoft Exchange (для корпоративных пользователей).

## Управление аккаунтами электронной почты

### Открытие приложения Эл. почта

Коснитесь ○ > ⊞ > @.

При первом запуске приложения Эл. почта откроется мастер настроек, который поможет создать аккаунт электронной почты.

### Добавление дополнительного аккаунта электронной почты:

- Коснитесь ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Настройки** > ⊕ **Добавить аккаунт**.

### Изменение общих настроек электронной почты:

- Коснитесь ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Настройки** > **Общие настройки**.

### Удаление аккаунта электронной почты:

- Коснитесь ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Настройки** > ⋮ > **Удалить аккаунт** > выберите аккаунт для удаления > **Удалить** > **Да**.

## Работа с папками аккаунтов

Коснитесь ○ > ⊞ > @ > ⋮ > выберите **Папки**.

Для каждого аккаунта предусмотрены следующие папки: Входящие, Исходящие, **Отправлено** и Черновики. В зависимости от функций, поддерживаемых поставщиком услуг, на экране могут присутствовать

другие папки.

## Создание и отправка сообщения электронной почты

1 В приложении коснитесь , чтобы создать новое сообщение электронной почты.

2 Введите адрес получателя сообщения. По мере ввода текста будут предлагаться подходящие адреса из списка контактов. При вводе нескольких адресов их следует разделять точками с запятой.

3 Коснитесь поля **Копии/Скрытые копии**, чтобы отправить копию или скрытую копию другим контактам или на другие адреса электронной почты.

4 Коснитесь текстового поля и введите текст сообщения.

5 Коснитесь , чтобы вложить в сообщение файл.

6 Коснитесь , чтобы отправить сообщение.

# Камера и видео

## Параметры камеры на видоискателе

Чтобы открыть приложение Камера, коснитесь ○ > ⊞ > .

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед съемкой протирайте защитную крышку объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на крышке объектива могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.

1. **Скрыть/Отобразить параметры** — коснитесь, чтобы скрыть/отобразить параметры камеры в видоискателе.
2. **Вспышка** — позволяет управлять вспышкой камеры.
3. **Переключить камеру** — коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.
4. **Настройки** — коснитесь этого значка, чтобы открыть меню настроек камеры.

5. **Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию или последнее записанное видео.
6. **Запись** — коснитесь, чтобы начать запись.
7. **Съемка** — коснитесь, чтобы сделать снимок.
8. **Кнопка Назад** — коснитесь, чтобы выйти из приложения камеры.

## Расширенные настройки

В окне видоискателя камеры коснитесь ⚙ для доступа к дополнительным параметрам. Коснитесь каждого значка, чтобы изменить следующие настройки камеры.

| | |
|---|---|
| W6M | Выбор формата изображения и видео. |
| | Управление фотосъемкой с помощью голосовых команд. Если этот режим активирован, просто скажите **Чииз**, **Смайл**, **LG** и т. д., чтобы сделать снимок. |
| OFF | Настройка таймера камеры. Используйте эту функцию, если хотите сами оказаться в кадре на фотографии или в видео. |
| | Отображение сетки, облегчающей выравнивание кадра и позволяющей повысить качество снимаемых фотографий и записываемых видео. |
| ? | Справочная информация о работе функции. Данный значок позволяет открыть руководство пользователя. |

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Звук затвора недоступен при включении режима вибрации или бесшумного режима.

## Фотосъемка

1 Коснитесь ○ > ⊞ > .
2 Разместите объект на экране.
3 Квадрат вокруг объекта указывает на то, что камера выполнила фокусировку.
4 Коснитесь , чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

## Когда снимок сделан

Коснитесь миниатюры изображения на экране, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

| | |
|---|---|
| | Коснитесь, чтобы редактировать фотографию. |
| | Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. |
| | Коснитесь, чтобы отправить фотографию другим пользователям или опубликовать ее в любой доступной социальной сети. |
| | Коснитесь, чтобы удалить фотографию. |
| | Коснитесь, чтобы получить доступ к дополнительным функциям. |

## Запись видео

1 Коснитесь ○ > ⊞ > .
2 Разместите объект на экране.
3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.
4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.

5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .

**ИЛИ**

Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

## После записи видеоклипа

Коснитесь миниатюры видео на экране, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

| | |
|---|---|
| | Коснитесь, чтобы немедленно начать запись следующего видеоклипа. |
| | Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры общего доступа (например, SMS/MMS или Bluetooth), чтобы поделиться. |
| | Коснитесь, чтобы удалить видео. |
| | Коснитесь, чтобы получить доступ к дополнительным функциям. |

## Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

1 Коснитесь ○ > ⊞ > , чтобы просмотреть изображения, сохраненные на устройстве.

2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержание. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)

3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.

### Просмотр изображений

В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".

Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

## Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте на изображении для увеличения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения, чтобы уменьшить масштаб.

## Параметры видео

1 Коснитесь ○ > ⊞ > .

2 Выберите нужный видеофайл.

| | |
|---|---|
| 1 ⏸ / ▶ | Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео. |
| 2 ⏩ | Коснитесь для перехода на 10 секунд вперед. |
| 3 ⏪ | Коснитесь для перехода на 10 секунд назад. |
| 4 🔊 | Коснитесь для регулировки громкости звука видео. |
| 5 🔓 / 🔒 | Коснитесь для блокировки/разблокировки экрана. |
| 6 ⋮ | Коснитесь, чтобы получить доступ к дополнительным функциям. |

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по правой части экрана, чтобы настроить громкость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по левой части экрана, чтобы настроить яркость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

## Редактирование фото

При просмотре фото коснитесь .

## Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь , выберите фото/видео и нажмите **Удалить**.
- При просмотре фото коснитесь .

## Установка обоев

При просмотре фото коснитесь  > **Уст. изображение как** для установки изображения в качестве обоев или назначения контакту.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

# Мультимедиа

## Музыка

Телефон оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку.

### Воспроизведение аудиофайлов

1 Коснитесь ○ > ⊞ > ♫.
2 Коснитесь вкладки **Песни**.
3 Выберите аудиофайл.
4 Доступны следующие функции.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ★ | Коснитесь для добавления композиции в избранные. |
| 2 | ☰ | Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения. |
| 3 | ⋮ | Коснитесь, чтобы получить доступ к дополнительным функциям. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | | Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке). |
| 5 | | Коснитесь для переключения между режимами повтора, чтобы повторять все композиции, текущую композицию или отключить повторение. |
| 6 | | Коснитесь для регулировки громкости музыки. |
| 7 | | Коснитесь для перезапуска текущей дорожки или перехода к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад. |
| 8 | | Коснитесь для приостановки воспроизведения. |
| | | Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение. |
| 9 | | Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в случайном порядке. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед. |
| 10 | | Коснитесь, чтобы открыть музыкальную библиотеку. |

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

# Инструменты

## Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Перейдите к этим функциям, касаясь вкладок в верхней части экрана или проведя пальцем по экрану в горизонтальном направлении.
Коснитесь ○ > ⊞ > 🕒.

### Сигналы будильника

На вкладке Будильник можно настроить будильник.

1 Откройте приложение 🕒 и выберите вкладку **Будильник**.
2 Коснитесь +, чтобы добавить новый будильник.
3 Настройте нужные параметры и нажмите **Сохран.**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.

### Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

1 Откройте приложение 🕒 и выберите вкладку **Таймер**.
2 Задайте нужное время на таймере.
3 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.
4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.

### Мировое время

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

1 Откройте приложение и выберите вкладку **Мировое время**.

2 Коснитесь значка + и выберите требуемый город.

### Секундомер

Вкладка "Секундомер" позволяет использовать телефон в качестве секундомера.

1 Откройте приложение и выберите вкладку **Секундомер**.

2 Нажмите клавишу **Начало**, чтобы запустить секундомер.

- Коснитесь клавиши **Круг**, чтобы активировать запись времени круга.

3 Коснитесь кнопки **Стоп**, чтобы остановить секундомер.

## Калькул-р

Приложение "Калькулятор" позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного или научного калькулятора.

1 Коснитесь ○ > ⊞ > .

2 Коснитесь цифровых клавиш для ввода цифр.

3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы выполнить более сложные вычисления, коснитесь ⋮.

## Календарь

Приложение "Календарь" позволяет отслеживать расписание предстоящих событий.

1 Коснитесь ○ > ⊞ > Thu 17.

2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь +.

## Диктофон

Приложение "Диктофон" записывает звуковые файлы для использования в различных целях.

### Запись звука или голоса

1 Коснитесь ○ > ⊞ > .

2 Коснитесь ●, чтобы начать запись.

3 Коснитесь ■, чтобы завершить запись.

4 Коснитесь ▶, чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Коснитесь ☰ для доступа к записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

## Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

1 Коснитесь ○ > ⊞ > папка **Google** > .

2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Говорите**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Коснитесь ○ > ⊞ > .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Радио

Ваш телефон оснащен встроенным FM-радиоприемником, который позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.
Коснитесь ○ > ⊞ > .

**СОВЕТ** К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

# Веб-браузер

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

1 Коснитесь ○ > ⊞ > .

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, после чего введите веб-адрес или критерии поиска.

### Открытие страницы

Чтобы открыть новую страницу, коснитесь ⋮ > **Новая вкладка**.

Для перехода на другую веб-страницу коснитесь □, после чего коснитесь нужной страницы, чтобы выбрать ее.

# Настройки

Приложение Настройки содержит большую часть инструментов для настройки и изменения параметров вашего телефона. Все параметры приложения Настройки описаны в данном разделе.

### Открытие приложения Настройки

- Коснитесь ○ > коснитесь и удерживайте □ > **Настройки**.

- или -

- Коснитесь ○ > ⊞ > ⚙.

## БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

### Настройки SIM

Можно задать настройки Dual SIM.

- **SIM 1** — позволяет менять имя SIM-карты и иконку SIM-карты для SIM-карты 1.
- **Активировать слот 1** — установите флажок, чтобы включить или отключить слот SIM-карты 1.
- **SIM 2** — позволяет менять имя SIM-карты и иконку SIM-карты для SIM 2.
- **Активировать слот 2** — флажок для включения или отключения слота SIM-карты 2.
- **Цветовая тема SIM-карты** — позволяет выбирать требуемые цвета.
- **Режим экономии** — при добавлении номера телефона в телефонную книгу он также добавляется в назначенную SIM-карту. При вызове выбирается SIM-карта соответствующего оператора. Это позволяет воспользоваться преимуществами использования одного и того же оператора.

- **Мобильные данные** — установите флажок, чтобы получить доступ к данным по мобильной сети.
- **SIM-карта для использования** — можно изменить сеть передачи данных по умолчанию. Все службы, передающие пакеты по мобильной сети, (Web, MMS, эл. почта и т.д.) будут использовать SIM-карту, указанную в этом параметре. Когда вставлена только одна SIM-карта, сеть передачи данных по умолчанию присваивается вставленной SIM-карте и изменить это нельзя.
- **Роуминг данных** — установите флажок, чтобы разрешить установление соединений для мобильной передачи данных на телефоне при нахождении в роуминге за пределами домашней сети.

### Wi-Fi

Включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

### Bluetooth

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

### Мобильные данные

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика мобильных данных.

### Настройки вызовов

Настройка таких параметров обработки телефонных вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые оператором связи.

[Вкладка **SIM 1/SIM 2**]

- **Голосовая почта** — позволяет выбрать службу голосовой почты, предлагаемую оператором связи.
- **Разрешенные номера** — включение и составление списка

номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет совершать вызовы только на номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

- **Переадресация вызова** — настройка параметров переадресации вызовов.
- **Запрет вызовов** — блокирует входящие, исходящие или международные вызовы.
- **Продолжительность вызовов** — просмотр длительности вызовов, включая: Последний вызов, Исходящие вызовы, Входящие вызовы и Все вызовы.
- **Дополнительные настройки** — позволяет изменять следующие настройки.

  **Определение номера:** настройка параметров переадресации вызовов.

  **Параллельный вызов:** если функция параллельного вызова активирована, устройство будет уведомлять о поступающих во время разговора вызовах (зависит от оператора сети).

[Вкладка **Общие**]

- **Умная переадресация** — позволяет принимать вызовы на SIM2 во время разговора через SIM1 и наоборот.
- **Всплывающее уведомл. о входящем вызове** — при выборе данной функции отображается всплывающее уведомление о входящем голосовом вызове.
- **Отклонение вызова** — позволяет настроить функцию отклонения вызова.
- **Отклонить и отправить сообщение** — данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Эта функция может быть полезна при ответе на сообщение в ходе совещания.
- **Автоответ** — установите время для автоматического ответа на

входящий вызов на подключенном устройстве hands-free.

- **Вибрация при соединении** — когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.
- **Сохранять незнакомые номера** — занести неизвестные номера в контакты после вызова.
- **Кнопка питания завершает вызов** — можно выбрать способ завершения вызова.

## Общий доступ & Соединение

- **LG PC Suite** — подключите LG PC Suite к устройству, чтобы управлять мультимедийным содержимым и приложениями.

## Общий модем & Сети

- **Общий USB-модем** — включение данной функции позволяет предоставить общий доступ с компьютера к подключению для передачи данных, используемому на телефоне.
- **Точка доступа Wi-Fi** — телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.
- **Общий Bluetooth-модем** — данная функция позволяет подключать к телефону другие устройства на базе технологии Bluetooth для совместного использования подключения к сети Интернет, используемого на телефоне.
- **Справка** — отображение информации о функциях общего USB-модема, точки доступа Wi-Fi и общего Bluetooth-модема.
- **Режим "В самолете"** — установите флажок, чтобы отключить все беспроводные соединения и вызовы.
- **VPN** — с помощью телефона можно добавить, настроить и управлять виртуальными частными сетями (VPN), которые позволяют подключаться и получать доступ к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.

- **Мобильные сети** — настройка параметров режима и операторов сети, имен точек доступа (APN) и т. д.

## УСТРОЙСТВО

### Звук

**Профили**

Настройка звукового профиля: **Звук**, **Только вибрация** или **Не беспокоить**.

**Громкость**

Регулировка настроек громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и окружающей обстановкой.

**Мелодия звонка SIM1/2**

Выберите мелодию звонка для входящих вызовов.

**Звук уведомления SIM1/2**

Настройка звукового сигнала для уведомлений, к примеру, о полученных сообщениях или предстоящих событиях.

**Звук с вибрацией**

Установите флажок, чтобы добавить вибрацию при входящих вызовах.

**Тип вибрации SIM1/2**

Позволяет установить тип вибрации для уведомлений.

**Не беспокоить**

Коснитесь для настройки уведомлений. Для уведомлений можно установить режим "Не беспокоить".

**Экран блокировки**

Настройка отображения всех уведомлений на экране блокировки.

**Приложения**

Настройка уведомлений для приложений.

**Вибрация при касании**

Установите флажок, чтобы активировать вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и при выполнении некоторых других действий в интерфейсе пользователя.

**Звуковые эффекты**

В этом меню можно настроить воспроизведение звуковых сигналов при касании клавиш на панели набора номера, выбрав соответствующие параметры на экране, и другие функции.

**Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах**

Настройка телефона для автоматического воспроизведения голосовых уведомлений при входящем вызове и получении сообщения.

## Дисплей

**Яркость**

Настройка яркости экрана с помощью ползунка.

**Время до отключения экрана**

Настройка задержки перед автоматическим отключением экрана.

**Эффект выключения экрана**

Настройка эффекта, который будет воспроизводиться при выключении экрана.

**Автоповорот экрана**

Настройка автоматического изменения ориентации экрана при повороте телефона.

**Заставка**

Выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме при его установке в док-станцию и/или зарядке.

**Тип шрифта**

Выберите требуемый тип шрифта.

**Размер шрифта**

Выберите требуемый размер шрифта.

**Сенсорные кнопки главного экрана**

Настройка комбинации сенсорных клавиш главного экрана, цвета и использования прозрачного фона.

## Главный экран

- **Обои** — установка обоев для использования на главном экране.
- **Эффекты на экране** — выберите нужный тип эффектов при перемещении от одного полотна главного экрана к другому.
- **Разрешить закольцовывание главного экрана** — установите флажок, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).
- **Резервное копирование и восстановление главного экрана** — активация резервного копирования и восстановления стиля приложений и обоев главного экрана.
- **Справка** — коснитесь, чтобы получить справочную информацию об использовании главного экрана на устройстве.

## Блокировка экрана

- **Способ блокировки экрана** — установка типа блокировки для защиты телефона. Открытие нескольких экранов, которые ознакомят вас с составлением комбинации разблокировки экрана. Если установлен Графический ключ, то при включении телефона или активации экрана появится запрос на воспроизведение комбинации разблокировки, с тем чтобы разблокировать экран.
- **Smart Lock** — телефон остается разблокированным при подключенном по Bluetooth доверенном устройстве, при нахождении в знакомом месте, например дома или на работе, или при распознавании вашего лица.
- **Обои** — выберите обои, которые будут отображаться на экране блокировки.
- **Ярлыки** — настройка ярлыков на экране блокировки.

- **Контактная информация —** выберите, будут ли сведения о владельце отображаться на экране блокировки, и настройте сведения о владельце.
- **Таймер блокировки** — настройка времени ожидания для экрана перед его автоматической блокировкой.
- **Мгновенная блокировка кнопкой питания** — установите флажок для мгновенной блокировки экрана при нажатии кнопки **Питания/Блокировки**. Этот параметр отменяет настройку Таймера замка безопасности.

### Жесты

- **Заглушить входящий вызов** — установите флажок, чтобы по щелчку телефон удерживал входящие вызовы.
- **Отложить или отключить сигнал будильника** — установите флажок, чтобы по щелчку телефон повторял или останавливал сигнал.
- **Приостановить видео** — установите флажок, чтобы по щелчку телефон приостанавливал воспроизведение текущего видео.
- **Справка** — коснитесь, чтобы получить справочную информацию об использовании функции жестов на устройстве.
- **Калибровка датчика движения** — позволяет увеличивать точность отклонения и скорость датчика.

### Карта SD и внутренняя память

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

### Аккумулятор

- **Аккумулятор** — просмотр информации об использовании аккумулятора.
- **Уровень заряда в процентах в строке состояния** — установите флажок для отображения уровня заряда аккумулятора в

процентах в строке состояния рядом со значком аккумулятора.

- **Энергосбережение** — коснитесь переключателя энергосбережения, чтобы включить или выключить данную функцию. Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим энергосбережения. Выберите из: **Немедленно**, **5% заряда** и **15% заряда**.
- **Справка** — вывод информации о функционале, определяющем экономию заряда аккумулятора.

### Приложения

Позволяет просматривать информацию об установленных на вашем устройстве приложениях, управлять данными и принудительно останавливать их.

### SMS-приложение по умолчанию

Данное меню позволяет выбрать приложение SMS/MMS для использования по умолчанию.

## ЛИЧНЫЕ

### Местоположение

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на телефоне с помощью данных сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При установке флажка поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

- **Режим** — установка режима определения данных о текущем местоположении.
- **Камера** — установите флажок, чтобы присваивать фотографиям

или видеозаписям метки с местом их съемки.

- **Отправка геоданных** — настройка доступа к информации о местоположении со стороны компании Google и ее продуктов.

## Безопасность

Используйте меню настроек безопасности для определения наилучшего способа защитить вашего телефона и данных в нем.

- **Зашифровать карту SD** — шифрование данных на карте SD и предотвращение доступа к данным с других устройств.
- **Установить блокировку SIM-карты** — задает PIN-код для блокировки вашей SIM-карты и позволяет изменить этот PIN-код.
- **Отображать пароль при наборе** — установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время его ввода, чтобы обеспечить возможность просмотра вводимых данных.
- **Администраторы устройства** — просмотр или отключение администраторов устройства.
- **Неизвестные источники** — разрешение установки приложений, загруженных не из Play Store.
- **Верифицировать приложения** — запрещает установку или выдает предупреждение перед установкой приложений, которые могут нанести вред.
- **Тип памяти** — аппаратно-обеспеченный.
- **Доверенные сертификаты** — установите флажок, чтобы разрешить приложениям доступ к зашифрованному хранилищу телефона, в котором содержатся защищенные сертификаты и связанные с ними пароли, а также другие учетные данные. Хранилище учетных данных используется для установки некоторых типов VPN и Wi-Fi-соединений. Если пароль для хранилища учетных данных не установлен, эта настройка будет затенена.

- **Установить из памяти** — коснитесь для установки защищенного сертификата.
- **Удалить сертификаты** — удаление всех защищенных сертификатов и связанных с ними учетных данных, а также пароля защищенного хранилища.
- **Trust agents** — выбор приложений, которые можно использовать без разблокировки экрана.
- **Блокировка в приложении** — с помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.

## Аккаунты и синхронизация

Используйте меню настроек аккаунтов и синхронизации для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отправкой, получением и синхронизацией данных приложениями в их собственных расписаниях, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя.

Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям. Коснитесь **Добавить аккаунт** для добавления нового аккаунта.

## Язык и клавиатура

Выберите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

- **Язык** — выберите язык для использования на вашем телефоне.
- **По умолчанию** — выбор типа клавиатуры по умолчанию.
- **Клавиатура LG** — коснитесь значка Настройки для изменения параметров клавиатуры LG.

- **Голосовой ввод Google** — установите флажок, чтобы использовать голосовой ввод Google для ввода данных. Коснитесь иконки "Настройки", чтобы изменить настройки голосового ввода Google.
- **Голосовой поиск** — коснитесь для настройки голосового поиска.
- **Преобразование текста в речь** — коснитесь для настройки предпочтительной системы или общих настроек преобразования текста в речь.
- **Скорость указателя** — отрегулируйте скорость указателя.

### Резервная копия и сброс

Изменение настроек управления параметрами и данными.

- **Резервное копирование данных** — резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.
- **Аккаунт резервного копирования** — отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.
- **Автовосстановление** — восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.
- **Сброс настроек** — сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## СИСТЕМА

### Быстрая кнопка

Получите быстрый доступ к приложениям, нажимая и удерживая **кнопки регулировки громкости** при выключенном или заблокированном экране.

## Дата и время

Установить предпочтения отображения даты и времени.

## Спец. возможности

Используйте настройки специальных возможностей для конфигурации доступности подключаемых модулей, установленных на телефоне.

- **TalkBack** — позволяет настроить функцию Talkback, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
- **Размер шрифта** — установка размера шрифта.
- **Инвертирование цвета** — установите флажок, чтобы обратить цвета экрана и содержимого.
- **Жесты для увеличения** — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — коснитесь переключателя "Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах", чтобы перевести его в положение "Вкл." или "Выкл." При положении "Вкл." вы слышите автоматические сигналы поступления входящего вызова или получения сообщения.
- **Затенить** — установите флажок, чтобы уменьшить контрастность экрана.
- **Быстрая кнопка спец. возможностей** — позволяет быстро активировать спец. возможности на любом экране.
- **Преобразование текста в речь** — коснитесь, чтобы определить настройки функции голосового воспроизведения текста (TTS).
- **Тип аудио** — установка типа аудиозаписи.
- **Баланс звука** — настраивает направления звука. Переместите ползунок по линейке для настройки.
- **Мигающие предупреждения** — установите флажок, чтобы входящие вызовы и уведомления сопровождались миганием.

- **Выключить все звуки** — установите флажок, чтобы выключить все звуки устройства.
- **Добавить подписи** — индивидуальная настройка параметров подписей для пользователей с нарушениями слуха.
- **Время отклика на касание** — настройка времени отклика при касании экрана.
- **Touch assistant** — отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к часто используемым действиям.
- **Время до отключения экрана** — установка времени до автоматического отключения экрана.
- **Зоны сенсорного управления** — позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.
- **Автоповорот экрана** — установите флажок, чтобы разрешить телефону поворачивать экран в зависимости от ориентации (портрет или ландшафт).
- **Голосовое подтверждение пароля** — установите флажок, чтобы активировать звуковое воспроизведение вводимых паролей.
- **Кнопка питания завершает вызов** — установите этот флажок, чтобы завершать вызовы нажатием кнопки питания/блокировки.
- **Быстрая настройка спец. возможностей** — настройка простого и быстрого доступа к избранным функциям при тройном касании клавиши главного экрана.
- **Ввод одним касанием** — установите флажок, чтобы включить ввод одним касанием. Позволяет вводить букву или символ касанием клавиатуры LG всеми пальцами.
- **Switch Access** — обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им

непосредственно взаимодействовать с устройством.

### Печать

Позволяет отправлять на печать содержимое экранов определенного типа (например, веб-страницы в браузере Chrome), если принтер и устройство Android подключены к той же сети Wi-Fi.

### О телефоне

Просмотр юридической информации, информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

# Программное обеспечение ПК (LG PC Suite)

## Для ОС Windows

LG PC Suite упрощает управление мультимедийными данными и приложениями на телефоне, обеспечивая возможность подключения телефона к ПК.

### Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.
- Делать резервные копии данных на телефоне.
- Обновлять программное обеспечение телефона.
- Воспроизводить мультимедийное содержимое с ПК на другом устройстве

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения LG PC Suite приведена в меню Справка данного приложения.

### Установка приложения LG PC Suite

Чтобы загрузить LG PC Suite, выполните следующие действия:

1. Перейдите на сайт www.lg.com.
2. Перейдите к **ПОДДЕРЖКА** > **МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА** > **Синхронизация с ПК**.
3. Выберите сведения о модели устройства и нажмите **ВВОД**.

4 Прокрутите страницу вниз выберите вкладку **PC SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК)** > **Windows** > **DOWNLOAD (ЗАГРУЗИТЬ)**, чтобы загрузить приложение LG PC Suite.

### Системные требования для приложения LG PC Suite

- ОС: Windows XP (Service pack 3) 32-разрядная, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- ЦП: 1 ГГц или выше
- ОЗУ: 512 МБ или больше
- Графическая плата: разрешение 1024 x 768, глубина цвета 32-битная или больше
- Жесткий диск: 500 МБ или больше свободного места на жестком диске (в зависимости от сохраняемых данных может потребоваться больше места.)
- Необходимое ПО: универсальные драйверы LG, Windows Media Player 10 или более поздней версии.

**ПРИМЕЧАНИЕ. Универсальный драйвер LG для USB**
Универсальный драйвер LG для USB необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке приложения LG PC Suite на компьютер.

## Для Mac OS

### Приложение для ПК LG PC Suite позволяет...

- Управлять и воспроизводить мультимедийное содержимое (музыка, видео, изображения) на ПК.
- Отправлять мультимедийное содержимое на телефон.
- Синхронизировать данные (расписания, контакты, закладки) на телефоне и ПК.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от модели.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Информация об использовании программного обеспечения LG PC Suite приведена в меню Справка данного приложения.

## Установка приложения LG PC Suite

Чтобы загрузить LG PC Suite, выполните следующие действия:

1. Перейдите на сайт www.lg.com.
2. Перейдите к **ПОДДЕРЖКА** > **МОБИЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА** > **Синхронизация с ПК**.
3. Выберите сведения о модели устройства и нажмите **ВВОД**.
4. Прокрутите страницу вниз выберите вкладку **PC SYNC (СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПК)** > **Mac OS** > **DOWNLOAD (ЗАГРУЗИТЬ)**, чтобы загрузить приложение LG PC.

## Системные требования для приложения LG PC Suite

- ОС: Mac OS X (10.6.8) или более поздней версии
- ОЗУ: 2 ГБ или более
- Графическая плата: разрешение экрана 1024 x 768 или выше, 32-битная глубина цвета или больше
- Жесткий диск: 500 Мб или больше (для хранения данных может потребоваться дополнительное пространство)
- Необходимое ПО: объединенный мобильный драйвер LG

**ПРИМЕЧАНИЕ. Универсальный драйвер LG для USB**

Универсальный драйвер LG для USB необходим для подключения устройства LG к компьютеру. Он устанавливается автоматически при установке приложения LG PC Suite на компьютер.

# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об использовании этой функции посетите веб-сайт http://www.lg.com/common/index.jsp → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления встроенного ПО только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие нового встроенного ПО для всех моделей мобильных телефонов.

### Обновление ПО мобильного телефона LG по беспроводному интерфейсу (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки** > **О телефоне** > вкладка **Общие** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и лицензия DRM, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

# Сведения о данном руководстве пользователя

## Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Содержимое вашего телефона может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Такое содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите веб-сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы производительности или несовместимости, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение

и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность за незаконное использование медиафайлов.

- Может взиматься дополнительная плата за услуги передачи данных, например SMS/MMS, загрузку, скачивание, автосинхронизацию и услуги определения местоположения. Чтобы избежать дополнительных расходов, выберите план передачи данных, отвечающий вашим запросам. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Electronics.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

# Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).**

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Наушники
- USB-кабель
- Аккумулятор

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

# Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|---|---|---|
| Ошибка SIM- или USIM-карты | В телефоне нет SIM- или USIM-карты или она установлена неправильно. | Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты. |
| Сетевое подключение отсутствует/ теряется | Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. | Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. |
| | Оператором введены новые службы | Убедитесь, что SIM- или USIM-карта была выпущена не ранее 6–12 месяцев назад. В противном случае замените SIM- или USIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|---|---|---|
| Коды не совпадают | При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно. | Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг. |
| | Два введенных кода не совпадают. | |
| Невозможно установить приложения | Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация. | Обратитесь к поставщику услуг. |
| Вызовы недоступны | Ошибка набора номера | Новая сеть не авторизована. |
| | Установлена новая SIM- или USIM-карта. | Узнайте, не появились ли новые ограничения. |
| | Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты. | Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|---|---|---|
| Телефон не включается | Плохо нажата кнопка включения/ выключения. | Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд. |
| | Аккумулятор разряжен. | Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. |
| Ошибка зарядки | Аккумулятор разряжен. | Зарядите аккумулятор. |
| | Слишком высокая или низкая температура окружающей среды. | Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре. |
| | Проблемы с контактами | Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. |
| | Отсутствует напряжение | Подключите зарядное устройство к другой розетке. |
| | Зарядное устройство повреждено | Замените зарядное устройство. |
| | Недопустимое зарядное устройство | Используйте только оригинальные аксессуары LG. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|---|---|---|
| Номер запрещен. | Включена функция фиксированного набора. | Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию. |
| Не удается получить/ отправить SMS-сообщения и фотографии | Память переполнена | Удалите часть сообщений из телефона. |
| Файлы не открываются | Неподдерживаемый формат файлов. | Проверьте поддерживаемые форматы файлов. |
| При входящем вызове не загорается экран. | Неправильная работа датчика расстояния | Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой. |
| Нет звука | Режим вибрации | Откройте настройки меню Звук, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или бесшумный режим. |
| Завершение вызова или задержка вызова | Временная ошибка программного обеспечения | Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт. |

# FAQ

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Устройства Bluetooth | Какие функции доступны при использовании Bluetooth? | Подключение аудиоустройства с поддержкой Bluetooth, например стерео- или моногарнитуры или автомобильного комплекта. |
| Резервное копирование контактов | Как выполнить резервное копирование контактов? | Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и аккаунтом Google. |
| Синхронизация | Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail? | Поддерживается только двусторонняя синхронизация. |
| Синхронизация | Можно ли синхронизировать все папки эл. почты? | Папка "Входящие" синхронизируется автоматически. Остальные папки можно просмотреть, коснувшись ⋮ и выбрав **Папки** для выбора папки. |
| Вход в Gmail | Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте? | Если вы один раз вошли в аккаунт Gmail, при повторном входе нет необходимости вводить учетные данные. |
| Аккаунт Google | Можно ли настроить фильтрацию входящей почты? | Нет, телефон не поддерживает фильтрацию электронной почты. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Эл. почта | Что произойдет при запуске другого приложения во время написания письма? | Письмо электронной почты будет автоматически сохранено как черновик. |
| Сигнал звонка | Существует ли ограничения по размеру файлов при использовании файлов MP3 в качестве сигнала вызова? | Ограничений по размеру файлов нет. |
| Время доставки сообщения | Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как посмотреть время? | Откройте переписку и коснитесь и удерживайте требуемое сообщение. Коснитесь **Сведения**. |
| Навигация | Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне? | Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством. |
| Синхронизация | Можно ли синхронизировать контакты из всех аккаунтов моей электронной почты? | Возможна синхронизация контактов только Gmail и сервер MS Exchange (корпоративный почтовый сервер). |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Ожидание и пауза | Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах? | Если вы перенесли контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется сохранить каждый номер повторно.<br>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":<br>1. На главном экране коснитесь .<br>2. Наберите номер и коснитесь .<br>3. Коснитесь **Добавить двухсекундную паузу** или **Добавить паузу**. |
| Безопасность | Какие функции безопасности предусмотрены в телефоне? | Вы можете настроить телефон на запрос комбинации разблокировки перед доступом к нему или его использованием. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Комбинация разблокировки | Как создать графический ключ разблокировки? | 1. На главном экране коснитесь и удерживайте □.<br>2. Коснитесь **Настройки** > **Блокировка экрана**.<br>3. Коснитесь **Способ блокировки экрана** > **Графический ключ**. При использовании этой функции впервые на экране появляется памятка о порядке создания графического ключа.<br>4. Настройте комбинацию разблокировки, нарисовав ее, а затем подтвердите созданную комбинацию, нарисовав ее повторно.<br>Меры предосторожности при использовании графического ключа блокировки<br>Крайне важно запомнить установленный ключ разблокировки. При использовании неверной комбинации пять раз подряд доступ к телефону блокируется. Для ввода графического ключа разблокировки, PIN-кода или пароля отводится 5 попыток. Если вы уже использовали все 5 попыток, повторить можно будет только через 30 секунд. (Или если у вас есть предустановленный PIN-код восстановления, вы можете использовать его для разблокировки графического ключа |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Комбинация разблокировки | Что делать, если я забыл(а) комбинацию разблокировки и не создал(а) на телефоне аккаунт Google? | Если вы забыли комбинацию разблокировки:<br>Если вы вошли в аккаунт Google на телефоне и 5 раз ввели неверную комбинацию разблокировки, коснитесь кнопки "Забыли граф. ключ". Затем для разблокировки телефона потребуется войти в аккаунт Google. Если аккаунт Google не был создан на телефоне или вы забыли учетные данные для входа в него, потребуется выполнить аппаратный сброс.<br>Внимание! При сбросе настроек до заводских значений все пользовательские приложения и данные удаляются. Перед выполнением сброса настроек до заводских значений следует создать резервную копию важных данных. |
| Память | Узнаю ли я, что память заполнена? | Да, вы получите уведомление. |
| Поддержка языка | Можно ли изменить язык телефона? | Интерфейс телефона доступен на разных языках.<br>Чтобы сменить язык:<br>1. На главном экране коснитесь и удерживайте □, а затем коснитесь **Настройки**.<br>2. Коснитесь вкладки **Общие** > **Язык и клавиатура** > **Язык**.<br>3. Коснитесь нужного вам языка. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| VPN | Как настроить VPN? | Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN на телефоне необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании. |
| Время ожидания экрана | Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки? | 1. На главном экране коснитесь и удерживайте ☐.<br>2. Коснитесь **Настройки** > вкладка **Дисплей**.<br>3. Коснитесь **Время до отключения экрана**.<br>4. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки. |
| Wi-Fi и Мобильная сеть | Когда сеть Wi-Fi и сеть мобильной связи доступны одновременно, какую сеть будет использовать телефон? | При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую уведомление не предусмотрено.<br>Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана. |
| Главный экран | Можно ли удалить приложение с Главного экрана? | Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центре в верхней части экрана не отобразится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Приложение | Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его? | 1. На главном экране коснитесь и удерживайте ☐.<br>2. Коснитесь **Настройки** > **Приложения** > **ЗАГРУЖЕННЫЕ**.<br>3. Коснитесь приложения, затем **Удалить**. |
| Зарядное устройство | Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер? | Да, телефон заряжается через кабель USB независимо от того, установлены ли необходимые драйверы. |
| Будильник | Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника? | Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его в качестве сигнала будильника.<br>1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В открывшемся меню коснитесь **Уст. как сигнал вызова** > **Мелодия звонка** или **Мелодия для контакта**.<br>2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника. |
| Будильник | Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен? | Нет, такая возможность не поддерживается. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Будильник | Если телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник? | Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае. |
| Аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений) | Как выполнить сброс настроек до заводских значений, не имея доступа к меню Настройки на телефоне? | Если телефон не возвращается в исходное состояние, используйте аппаратный сброс (сброс настроек до заводских значений), чтобы выполнить инициализацию телефона. |

# User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

# Table of contents

**Guidelines for safe and efficient use .....4**

**Important notice .....13**

**Getting to know your phone.....16**

Phone layout.....16
Installing the SIM or USIM card and battery.....18
Charging the battery .....20
Inserting a memory card.....21
Removing the memory card.....22
Locking and unlocking the device .....22

**Your Home screen.....24**

Touch screen tips .....24
Home screen .....25
Customizing the Home screen .....26
Returning to recently-used applications.27
Notifications panel .....27
On-screen keyboard .....30

**Special Features .....31**

Gesture shot .....31
KnockON .....31
Knock Code .....32

**Google account setup.....33**

Creating your Google account .....33
Signing into your Google account.....33

**Connecting to Networks and Devices....35**

Wi-Fi .....35
Bluetooth.....36
Wi-Fi Direct .....37
Transferring data between a PC and the device.....38

**Calls .....39**

Making a call.....39
Calling your contacts .....39
Answering and rejecting a call .....39
Making a second call .....40
Viewing your call logs .....40
Call settings.....40

**Contacts .....41**

Searching for a contact.....41
Adding a new contact .....41
Favourites contacts.....41
Creating a group.....42

**Messaging.....43**

Sending a message .....43
Conversation view .....44
Changing your messaging settings .....44

**E-mail.....45**

Managing email accounts.....45
Working with account folders.....45
Composing and sending email .....46

**Camera and Video.....47**
Camera options on the viewfinder.....47
Using the advanced settings.....48
Taking a photo.....49
Once you have taken a photo.....49
Recording a video.....49
After recording a video.....50
Gallery.....50

**Multimedia.....53**
Music.....53

**Utilities.....55**
Clock.....55
Calculator.....56
Calendar.....56
Voice Recorder.....57
Voice Search.....57
Downloads.....57
FM Radio.....58

**Web Browser.....59**
Chrome.....59

**Settings.....60**
WIRELESS NETWORKS.....60
DEVICE.....63
PERSONAL.....66
SYSTEM.....69

**PC software (LG PC Suite).....71**
For Windows OS.....71
For Mac OS.....72

**Phone software update.....74**
Phone software update.....74

**About this user guide.....76**
About this user guide.....76
Trademarks.....76

**Accessories.....77**

**Troubleshooting.....78**

**FAQ.....81**

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H324t has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.726 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.670 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

⚠ **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H324t** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

## LG Electronics Levant

Abdali Project, Rafik al Hariri Avenue,
The Boulevard, The Central Square, 5th Floor

## Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Important notice

## Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

1 Tap ○ > ⊞ > ⚙ > **Apps**.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

## 3. Before installing an open source application and OS

⚠ **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

1. Turn the power off.
2. Press and hold the **Power/Lock Button + Volume Down Button** on the back of the phone.
3. Release the **Power/Lock Button** only when the boot logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Button** again.

4 Release all Buttons when the Factory hard reset screen is displayed.

5 Press the **Volume Buttons** to select **Yes**, and then press the **Power/Lock Button** to perform a Hard Reset.

6 Press the **Volume Buttons** to highlight **YES** once more, then press the **Power/Lock Button** to confirm.

⚠ **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Tap ☐. App previews of recently used applications will be displayed.

2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap ◁ to back out of an app after using it.

- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 6. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

# Getting to know your phone

## Phone layout

**NOTE: Proximity sensor**

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

**⚠ WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

| | |
|---|---|
| **Power/Lock Button** | • Turn your phone on/off by pressing and holding this button<br>• Short press to lock/unlock the screen |
| **Volume Buttons** | **(While screen is off)**<br>• Long Press Down to launch Camera |

## Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

⚠ **WARNING**

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.

**NOTE:** Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment 1 and press it down until it clicks into place 2.

## Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

**⚠ WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

**NOTE:**

- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Inserting a memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

**⚠ WARNING**

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

**NOTE:**

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

1 Remove the back cover.

2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

3 Replace the back cover.

## Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Tap ○ > ⊞ > ⚙ > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

> ⚠ **WARNING**
> Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

## Locking and unlocking the device

Pressing the **Power/Lock Button** turns off the screen and puts the device into lock mode. The device automatically gets locked if it is not used for a specified period. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

To unlock the device, press the **Power/Lock Button** and swipe the screen in any direction.

> **NOTE:** Double-tapping on the screen also can wake up the screen instead of the **Power/Lock Button**.

### Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

1 Tap ○ > ⊞ > ⚙ > **Lock screen** > **Select screen lock**.

2 Select a desired screen lock from None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN and Password.

**NOTE:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

**Caution!** If you haven't created a Google account on the phone and you forgot your PIN, Password, and the backup PIN, you need to perform a hard reset. But if you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a hard reset.

**TIP! Smart Lock**

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

**Setting up Smart Lock**

1 Tap ○ > ⊞ > ⚙.
2 Tap **Lock screen** > **Smart Lock**.
3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

**NOTE:**

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping ○.

1 Status Bar

2 Application Icons

3 Location Indicator

4 Quick Key Area

5 Home Touch Keys

1. Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
2. Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
3. Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
4. Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

| | | |
|---|---|---|
| 5 | ◁ **Back Key** | Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard. |
| | ○ **Home Key** | Return to the Home screen from any screen. |
| | □ **Recent Apps Key** | Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options. |
| | **SIM Switch Key** | Choose which SIM card you're going to use. Touch and hold to go to Dual SIM card settings. |

### Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

### Adding items on your Home screen

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.

2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item on the Home screen.

3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add.

### Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to 🗑.

### Adding an app to the Quick Key area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Key area. Then release it in the desired location.

### Removing an app from the Quick Key area

- Touch and hold the desired Quick Key, drag it to 🗑.

**NOTE:** The **Apps key** ⊞ cannot be removed.

### Customizing app icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon appears in the upper-right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications

1 Tap ☐. App previews of recently used applications will be displayed.
2 Tap an app preview to open the application. Or tap ◁ to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap ◁.

1. Tap each quick setting key to toggle it on/off. Touch and hold the desired key to directly access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap ⊜ to remove, add or rearrange quick setting keys.

2. Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
3. Tap to clear all the notifications.

## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

| Icon | Description | Icon | Description |
|---|---|---|---|
| | No SIM card inserted | | A song is currently playing |
| | No network signal available | | Ringer is silenced |
| | Airplane mode is on | | Vibrate mode is on |
| | Connected to a Wi-Fi network | | Battery fully charged |
| | Wired headset connected | | Battery is charging |
| | Call in progress | | The phone is connected to a PC via a USB cable |
| | Missed call | | Downloading data |
| | Bluetooth is on | | Uploading data |
| | System warning | | GPS is on |
| | An alarm is set | | Data is synchronizing |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | New voicemail available | | Choose input method |
| | New text or multimedia message | | Wi-Fi hotspot is active |

**NOTE:** The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

### Using the keypad and entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to enter text by voice or access the clip tray.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

# Special Features

## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

### To take photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.
- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

## KnockON

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn it on or off.

### To turn the screen on

1 Double-tap the center of the Lock screen to turn the screen on.

2 Unlock the screen or access any of the available shortcuts or widgets.

### To turn the screen off

1 Double-tap an empty area of the Home screen or the Status Bar.

2 The screen will turn off.

**NOTE:** Tap on the center area of the screen. If you tap on the bottom or the top area, the recognition rate may decrease.

## Knock Code

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks on the screen. You can access the Home screen directly when the screen is off by tapping the same sequence on the screen.

**NOTE:**

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

1 Tap ○ > ⊞ > ⚙ > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.

2 Tap the squares in a pattern to set your Knock Code. Your Knock Code pattern can be 3 to 8 taps.

### Unlocking the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set, when the screen turns off.

# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

1 Tap ○ > ⊞.
2 Tap ⚙ > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **OR CREATE A NEW ACCOUNT**.
3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
5 Enter your password and tap **NEXT**.
6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

1 Tap ○ > ⊞.
2 Tap ⚙ > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.
3 Enter your email address and tap **NEXT**.
4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

## IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

### Connecting to Wi-Fi networks

1 Tap ○ > ⊞ ⚙ > **Wi-Fi**.

2 Tap OFF ON to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

**TIP! How to obtain the MAC address**
Tap ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi** > ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

## Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

**NOTE:**

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Pairing your phone with another Bluetooth device

1 Tap ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth**.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on.

3 Tap **Search for devices** to view the visible devices in range.

4 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful, your phone connects to the other device.

**NOTE:** Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognize their partnership and exchange information.

**TIP!** Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

### Sending data via Bluetooth

1 Select a file or item such as a contact or media file.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.
- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

### Receiving data via Bluetooth

1 Tap ○ > ⊞ > ⚙ > **Bluetooth**.
2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on.
3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

### Turning on Wi-Fi Direct

1 Tap ○ > ⊞ > ⚙ > **Wi-Fi**.
2 Tap ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**NOTE:** When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

## Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

### Transferring data

1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

**NOTE:**
- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

| Items | Requirement |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher |

# Calls

## Making a call

1 Tap to open the dialer.
2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
3 After entering the desired number, tap to place the call.
4 To end the call, tap .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

## Calling your contacts

1 Tap to open your contacts.
2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

- Swipe in any direction to answer the incoming call.
- Swipe in any direction to decline an incoming call.

**NOTE:** Tap or swipe the **Decline with message** if you want to send a message to the caller.

## Making a second call

1 During your first call, tap ⋮ > **Add call** and enter the number.
2 Tap to place the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap to start a conference call.
5 To end all calls, tap .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, tap and select **Call logs**.
View a list of all dialed, received and missed calls.

**TIP!**
- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap ⋮, then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, tap to open the dialer.
2 Tap ⋮ to display the available options.
3 Tap **Call settings** and configure the desired options.

# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact

1 Tap and enter the new contact's number. Tap the **New contact** field, or > **Add to Contacts** > **New contact**.
2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
3 Enter the desired information for the contact.
4 Tap **Save**.

## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

1 Tap to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

### Removing a contact from your favourites list

1 Tap to open your contacts.
2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a dark color and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
5 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

# Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easyto-use menu.

## Sending a message

1 Tap on the Home screen and tap to creat a new message.

2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

**NOTE:** You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap ⋮ to open the options menu. Choose from any of the available options.

**TIP!** You can tap to attach the file that you want to share with message.

5 Tap **Send** to send your message.

**TIP!**

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

**NOTE:** When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

## Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Tap on the Home screen, tap > **Settings**.

# E-mail

You can use the Email application to read email from providers other than Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Microsoft Exchange (for Enterprise users).

## Managing email accounts

### To open the Email application

Tap ○ > ⊞ > @.

The first time you open the Email application, a setup wizard opens to help you add an email account.

### Adding another email account:

- Tap ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Settings** > ⊕ **Add account**.

### Changing an email general settings:

- Tap ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Settings** > **General settings**.

### Deleting an email account:

- Tap ○ > ⊞ > @ > ⋮ > **Settings** > ⋮ > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > **Yes**.

## Working with account folders

Tap ○ > ⊞ > @ > ⋮ > select **Folders**.

Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

1 In the application, tap to create a new email.

2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolons.

3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy or blind copy to other contacts/email addresses.

4 Tap the text field and enter your message.

5 Tap to attach the file you want to send with your message.

6 Tap to send the message.

# Camera and Video

## Camera options on the viewfinder

To open the Camera application, tap ○ > ⊞ > 📷.

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

**NOTE:** Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

1. **Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
2. **Flash** – Allows you to manage the camera's flash.
3. **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
4. **Settings** – Tap this icon to open the camera settings menu.
5. **Gallery** – Tap to view the last photo or video you captured.
6. **Record** – Tap to start recording.

7 **Capture** – Tap to take a photo.

8 **Back Key** – Tap to exit the camera.

## Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap ⚙ to show the advanced options. Tap each icon to adjust the following camera settings.

| | |
|---|---|
| W3M | Set the size of your picture and video. |
| | Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "**Cheese**", "**Smile**", "**LG**", etc. to take a picture. |
| OFF | Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture or video. |
| | Allows you to take better pictures and record better videos by displaying a grid line for help with alignment. |
| ? | Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a help guide. |

**NOTE:** The shutter sound is not available when Vibrate mode or Silent mode is enabled.

## Taking a photo

1 Tap ○ > ⊞ > .
2 Frame your subject on the screen.
3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
4 Tap to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

## Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

| | |
|---|---|
| | Tap to edit the photo. |
| | Tap to take another photo immediately. |
| | Tap to send your photo to others or share it via any available social network services. |
| | Tap to delete the photo. |
| | Tap to access additional options. |

## Recording a video

1 Tap ○ > ⊞ > .
2 Frame your subject on the screen.
3 Tap to start recording the video.
4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

**NOTE:** Tap to take pictures while recording video.

5 Tap to pause recording video. You can resume recording again by tapping .
**OR**

Tap ■ to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

| | |
|---|---|
| | Tap to record another video immediately. |
| | Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share. |
| | Tap to delete the video. |
| | Tap to access additional options. |

## Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

If you have one of your phone's Google™ Accounts, you'll also see your Picasa web albums in Gallery.

1 Tap ○ > ⊞ > to view the images stored in the storage.

2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)

3 Tap a picture in an album to view it.

**NOTE:**

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

## Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

## Video options

1 Tap ○ > ⊞ > .

2 Select the video you want to watch.

| | |
|---|---|
| 1 ⏸ / ▶ | Tap to pause/resume video playback. |
| 2 ⏩ | Tap to fast-forward 10 seconds. |
| 3 ⏪ | Tap to rewind 10 seconds. |
| 4 🔊 | Tap to adjust video volume. |

| | |
|---|---|
| 5 / | Tap to lock/unlock the screen. |
| 6 | Tap to access additional options. |

**NOTE:**
- While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Editing photos

While viewing a photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:
- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper

While viewing a photo, tap > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

**NOTE:**
- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

# Multimedia

## Music

Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks.

### Playing a song

1 Tap ○ > ⊞ > ♫.
2 Tap the **Songs** tab.
3 Select the song you want to play.
4 The following options are available.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ★ | Tap to add the song to your favourites. |
| 2 | ☰ | Tap to open the current playlist. |
| 3 | ⋮ | Tap to access additional options. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |
| 5 | | Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off. |
| 6 | | Tap to adjust the volume. |
| 7 | | Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind. |
| 8 | | Tap to pause playback. |
| | | Tap to resume playback. |
| 9 | | Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward. |
| 10 | | Tap open the music library. |

**NOTE:**

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

# Utilities

## Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap ○ > ⊞ > 🕒.

### Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

1 Open the 🕒 app, then select the **Alarms** tab.

2 Tap + to add a new alarm.

3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

**NOTE:** You can also tap an existing alarm to edit it.

### Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

1 Open the 🕒 app, then select the **Timer** tab.

2 Set the desired time on the timer.

3 Tap **Start** to start the timer.

4 Tap **Stop** to stop the timer.

### World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

1 Open the 🕒 app, then select the **World clock** tab.

2 Tap + and select the desired city.

### Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Open the app, then select the **Stopwatch** tab.

2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.

- Tap the **Lap** key to record lap times.

3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

## Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap > > .

2 Tap the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.

**NOTE:** For more complex calculations, tap .

## Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Tap > > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap +.

## Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

### Recording a sound or voice

1 Tap ○ > ⊞ > .
2 Tap ● to begin recording.
3 Tap ■ to end the recording.
4 Tap ▶ to listen to the recording.

**NOTE:** Tap ≡ to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Tap ○ > ⊞ > **Google** folder > .
2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap ○ > ⊞ > .

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## FM Radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

Tap ○ > ⊞ > .

**TIP!** You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# Web Browser

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap ○ > ⊞ > .

**NOTE:** This application may not be available depending on your region and service provider.

### Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

### Opening a page

To open a new page, tap ⋮ > **New tab**.

To go to another webpage, tap ☐ and tap the page to select it.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

### To open the Settings application

- Tap ○ > touch and hold □ > **System settings**.

- or -

- Tap ○ > ⊞ > ⚙.

## WIRELESS NETWORKS

### Dual SIM card

You can configure Dual SIM settings.

- **SIM card 1** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 1.
- **Activate slot 1** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.
- **SIM card 2** – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 2.
- **Activate slot 2** – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.
- **SIM card colour theme** – Allows you to select your desired colors.
- **Cost save mode** – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.
- **Mobile data** – Checkmark to enable data access over the mobile network.
- **SIM card to use** – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

- **Data roaming** – Checkmark to allow you to use mobile data connections when you're roaming outside your home network area.

## Wi-Fi

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

## Bluetooth

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

## Mobile data

Displays the data usage and mobile data usage limit.

## Call

Configure phone call settings, such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

[**SIM card 1/SIM card 2** Tab]

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call forwarding** – Allows you to set the call forwarding options.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – View the duration of calls, including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

  **Caller ID:** Allows you to set the call forwarding options.

  **Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

[**Common** Tab]

- **Smart forward** – Allows you to receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.

- **Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call reject function.
- **Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.
- **Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to select your end call.

## Share & connect

- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

## Tethering & networks

- **USB tethering** – You can share your phone's data connection with a computer by turning on USB tethering.
- **Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect other devices to your phone via Bluetooth and share its internet connection.
- **Help** – Displays information regarding USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.
- **Airplane mode** – Checkmark to turn off all wireless connections and calls.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.
- **Mobile networks** – Set options for network mode, network operators, access

point names, etc.

# DEVICE

## Sound

**Sound profile**

Allows you to set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

**Volume**

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

**SIM1/2 ringtone**

Select the ringtone for incoming calls.

**SIM1/2 notification sound**

Select the ringtone for notifications such as new messages receipt or calendar events.

**Sound with vibration**

Checkmark for vibration feedback for calls.

**SIM1/2 vibration type**

Allows you to set a vibration type for notifications.

**Do not disturb**

Tap to set notifications. You can have no interruptions from notifications.

**Lock screen**

Allows you to show all notifications on the Lock screen.

**Apps**

Allows you to set notifications for apps.

**Vibrate on tap**

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch keys and during other UI interactions.

**Sound effects**

This menu lets you select whether you hear tones when tapping numbers on the dial pad, selecting on-screen options, and more.

**Message/call voice notifications**

Allows the device to read out the incoming call and the message event automatically.

## Display

**Brightness**

Adjust the screen brightness by using the slider.

**Screen timeout**

Set the time delay before the screen automatically turns off.

**Screen-off effect**

Set the screen off effect used when the screen turns off.

**Auto-rotate screen**

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Daydream**

Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

**Font type**

Select the desired font type.

**Font size**

Select the desired font size.

**Home touch buttons**

Select the home touch key combination, color and if you want to use a transparent background.

## Home screen

- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).
- **Home backup & restore** – Set to back up and restore Home app layout and wallpaper.

- **Help** – Tap to get information on using the Home screen of your device.

## Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
  If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Wallpaper** – Select the wallpaper to display for your lock screen.
- **Shortcuts** – Customize shortcuts on the lock screen.
- **Contact info for lost phone** – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.
- **Lock timer** – Allows you to set the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the **Power/Lock Button** is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## Gestures

- **Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.
- **Snooze or stop alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.
- **Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the phone to pause the currently playing video.
- **Help** – Tap to get information on using the Gesture functions of your device.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

### Storage

You can monitor the used and available internal memory in the device.

### Battery

- **Battery usage** – View battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **Battery saver** – Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.
- **Help** – Displays battery saving items information.

### Apps

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

### Default message app

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

## PERSONAL

### Location

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

- **Mode** – Sets the how your current location information is determined.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.
- **Google Location Reporting** – Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

## Security

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

- **Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.
- **Encrypt SD card storage** – Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.
- **Set up SIM card lock** – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allow installation of non-Play Store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Hardware-backed.
- **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
- **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – Select apps to use without unlocking screen.
- **Screen pin** – You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.

## Accounts & sync

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all

applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Tap **Add account** to add new account.

## Language & input

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

- **Language** – Choose a language to use on your phone.
- **Default** – Allows you to select the default keyboard type.
- **LG Keyboard** – Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Tap to configure the Voice Search settings.
- **Text-to-speech output** – Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.
- **Pointer speed** – Adjust the pointer speed.

## Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

- **Back up my data** – Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.
- **Backup account** – Displays the account that is currently being used to back up information.
- **Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

# SYSTEM

## Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the **Volume Buttons** when the screen is off or locked.

## Date & time

Set your preferences for how the date and time is displayed.

## Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Invert colours** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Message/call voice notifications** – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Accessibility shortcut** – Allows you to open the Accessibility feature quickly on any screen.
- **Text-to-speech output** – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.
- **Audio type** – Sets the audio type.
- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.
- **Flash alerts** – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Captions** – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments.

- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.
- **Auto-rotate screen** – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).
- **Password voice confirmation** – Checkmark so that your phone can read passwords you touch.
- **Power key ends call** – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.
- **Accessibility settings shortcut** – Sets quick, easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.
- **One-touch input** – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger touch to enter a letter or character on the LG keyboard.
- **Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

## Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## About phone

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

# PC software (LG PC Suite)

## For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone to your PC.

### With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

**NOTE:** Some functions may not be available, depending on the model.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

### Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

1 Go to www.lg.com.

2 Go to **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** > **PC Sync**.

3 Select the model information and click **GO**.

4 Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** > **DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

### System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

**NOTE: LG United USB Driver**
The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

## For Mac OS

### With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

**NOTE:** Some functions may not be available, depending on the model.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

## Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

1. Go to www.lg.com.
2. Go to **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** > **PC Sync**.
3. Select the model information and click **GO**.
4. Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

## System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2 GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

**NOTE: LG United USB Driver**

The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Common** tab > **Update Center > Software Update > Check now for update**.

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

**NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|---|
| SIM or USIM card error | There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Dropped network | Signal is weak or you are outside the carrier network. | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map. |
| | Operator applied new services. | Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider. |
| | The two codes you entered do not match. | |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|---|
| No applications can be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Calls not available | Dialing error | New network not authorized. |
| | New SIM or USIM card inserted. | Check for new restrictions. |
| | Pre-paid charge limit reached. | Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be turned on | On/Off key pressed too briefly. | Press the On/Off key for at least two seconds. |
| | Battery is not charged. | Charge battery. Check the charging indicator on the display. |
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and its connection to the phone. |
| | No voltage | Plug the charger into a different outlet. |
| | Charger defective | Replace the charger. |
| | Wrong charger | Use only original LG accessories. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|---|
| Number not allowed. | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to receive/ send SMS & photos | Memory full | Delete some messages from your phone. |
| Files do not open | Unsupported file format | Check the supported file formats. |
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode. |
| Hangs up or freezes | Intermittent software problem | Try to perform a software update through the website. |

# FAQ

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Bluetooth Devices | What functions are available via Bluetooth? | You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit. |
| Contacts Backup | How can I back up Contacts? | Contacts data can be synchronized between your phone and your Google account. |
| Synchronization | Is it possible to set up one-way sync with Gmail? | Only two-way synchronization is available. |
| Synchronization | Is it possible to synchronize all email folders? | The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping ⋮ and selecting **Folders** to choose a folder. |
| Gmail Log-In | Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail? | Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again. |
| Google Account | Is it possible to filter emails? | No, the phone does not support email filtering. |
| Email | What happens when I execute another application while writing an email? | Your email is automatically saved as a draft. |
| Ringtone | Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones? | There is no file size limit. |

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Message Time | My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time? | Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap **Details**. |
| Navigation | Is it possible to install another navigation application on my phone? | Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used. |
| Synchronisation | Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts? | Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized. |
| Wait and Pause | Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers? | If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again.<br>How to save with Wait and Pause:<br>1. From the Home screen, tap .<br>2. Dial the number, then tap .<br>3. Tap **Add 2-sec pause** or **Add wait**. |
| Security | What are the phone's security functions? | You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used. |

| Category | Question | Answer |
| --- | --- | --- |
| | | 1. From the Home screen, touch and hold ☐.<br>2. Tap **System settings** > **Lock screen**.<br>3. Tap **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears.<br>4. Set up your pattern by drawing it then drawing it a second time for confirmation. |
| Unlock Pattern | How do I create the Unlock Pattern? | Precautions to take when using the pattern lock.<br>It is very important to remember the unlock pattern you set. You can no longer access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.) |

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Unlock Pattern | What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone? | If you forgot your pattern:<br>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset.<br>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset. |
| Memory | Will I know when my memory is full? | Yes, you will receive a notification. |
| Language Support | Is it possible to change my phone's language? | The phone has multilingual capabilities.<br>To change the language:<br>1. From the Home screen, touch and hold ☐ and tap **System settings**.<br>2. Tap **Language & input** > **Language**.<br>3. Tap the desired language. |
| VPN | How do I set up a VPN? | VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator. |

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Screen time out | My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off? | 1. From the Home screen, touch and hold ☐.<br>2. Tap **System settings** > **Display** tab.<br>3. Tap **Screen timeout**.<br>4. Tap the preferred screen backlight timeout time. |
| Wi-Fi & mobile network | When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use? | When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.<br>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen. |
| Home screen | Is it possible to remove an application from the Home screen? | Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can. |
| Application | I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it? | 1. From the Home screen, touch and hold ☐.<br>2. Tap **System settings** > **Apps** > **DOWNLOADED**.<br>3. Tap the application, then tap **Uninstall**. |
| Charger | Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver? | Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed. |

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Alarm | Can I use music files for my alarm? | Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.<br>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap **Set as ringtone** > **Phone ringtone** or **Contact ringtone**.<br>2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone. |
| Alarm | Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off? | No, this is not supported. |
| Alarm | If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm? | Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios. |
| Hard Reset (Factory Reset) | How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu? | If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it. |

LG

Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168