LG
Life's Good

TÜRKÇE
ENGLISH

USER GUIDE

LG G Flex 2

LG-H955TR

MFL69139801 (1.0)

www.lg.com

NOT:

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.
- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Kullanıcı Kılavuzu

TÜRKÇE

- Bazı içerik ve görseller bölgeye, servis sağlayıcısına, yazılım sürümüne ya da işletim sistemi sürümüne bağlı olarak farklılık gösterebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız. Cihazınızla birlikte verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmış olup diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Mevcut aksesuarlar bölge, ülke ya da servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.
- Dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı bu telefonu görme engelli kişilerin kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2015 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Play Store™ Google, Inc.'in ticari markalarıdır.

İçindekiler

Güvenli ve verimli kullanım talimatları....6

Önemli hatırlatma.....20

Telefonunuzu tanıyın 24

Telefon düzeni 24
SIM veya USIM kartı takma.....26
Telefonu şarj etme 27
Bellek kartı takma.....28
Ekran kilidini açma 29

Ana Ekranınız.....30

Dokunmatik ekran ipuçları.....30
Ana ekran.....31
Ana ekranın kişiselleştirilmesi.....32
En son kullanılan uygulamalara dönülmesi.....33
Bildirimler paneli.....34
Ekran klavyesi 37

Diğer Özellik.....38

Çekim hareketleri 38
Göz Atma Görünümü.....38
Hareket Görünümü 39
Ekranı aç, Çift Tıklama 40
Knock Code 40
Çift Pencere.....41
QuickMemo+.....42
QSlide.....43
QuickRemote.....44

Google hesabı oluşturma 46

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....47

Wi-Fi 47
Bluetooth.....48
Wi-Fi Direct 49
SmartShare 50
PC ile cihazınız arasında veri aktarımı 51

Çağrılar 52

Çağrı yapma.....52
Kişilerinize çağrı yapma.....52
Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi.52
İkinci çağrının yapılması 53
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....53
Çağrı ayarları.....53

Rehber.....54

Bir kişi arama 54
Yeni bir kişi ekleme.....54
Favori kişiler.....54
Grup oluşturma.....55

Mesaj.....56

Bir mesaj gönderme 56
Sohbet görünümü.....57
Mesaj ayarlarınızı değiştirme 57

E-posta.....58
E-posta hesaplarını yönetme.....58
Hesap klasörleriyle çalışma 59
E-posta oluşturma ve gönderme 59

Kamera ve Video.....60
Vizördeki kamera seçenekleri 60
Gelişmiş ayarların kullanılması.....61
Fotoğraf çekme 62
Fotoğraf çektikten sonra 62
Video kaydetmek 63
Video kaydettikten sonra.....63
Galeri.....67

Multimedya 70
Müzik 70

Yardımcı programlar.....73
Saat.....73
Hesap makinesi 74
Takvim.....75
Ses kaydedici 75
Görevler.....75
Sesli Arama 76
İndirilenler 76
LG SmartWorld 77

Web Tarayıcısı.....78
İnternet.....78
Chrome 80

Ayarlar.....81
Ağlar.....81
Ses.....84
Ekran.....86
Genel.....89

PC yazılımı (LG PC Suite).....95
Windows işletim sistemi için.....95
Mac OS için 96

Telefon yazılımı güncelleme.....98
Telefon yazılımı güncelleme 98

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....100
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....100
Ticari Markalar 101
DivX HD 101
Dolby Digital Plus.....101

Aksesuarlar.....102

Teknik özellikler.....103

Sorun Giderme 104

SSS 108

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü, ani bağlantı kesintisinde hücre kimliği konumu ile yüklü uygulamalar gibi hataya özgü verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

Bu cep telefonu modeli LG-H955TR radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere test edilmiş en yüksek SAR değeri 0,471 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 0,418 W/Kg'dır (10 g).

- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 1,5 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 1,5 cm uzakta tutmalıdır. Veri dosyalarını ve mesajları iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının veya mesajların iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

Ürüne özen ve bakım

⚠ **UYARI**

Pil değiştirme uyarısı

- Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleşik pilleri çıkarmayın. Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürün.
- Li-Ion Pil yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileşendir.
- Pil değişiminin niteliksiz kişiler tarafından yapılması cihazınızın zarar görmesine neden olabilir.

⚠ **UYARI**

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu ürünün esnekliği olağan ve normal kullanıma dayanmasıyla sınırlıdır. Bu telefon sınırlı bir süre için 180 dereceye kadar düz olarak eğilebilir, ancak içe doğru eğilemez. Ürünü bilinçli olarak eğme veya ürüne devamlı olarak güç uygulama da dahil olmak üzere yanlış kullanım nedeniyle oluşan hasarlar telefonun ekran ve/veya diğer parçalarının ve fonksiyonlarının kalıcı olarak zarar görmesine neden olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekrana keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.

- Telefonunuz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple cihazınızı ve şarj cihazınızı (hızlı şarj cihazı) kullanırken veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Telefonunuz ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak telefonunuzun içindeki sıvı telefonunuzun içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Cep telefonunuzu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Cep telefonları bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.
- Telefonunuzu mümkünse 0ºC ila 40ºC arası sıcaklıklarda kullanın. Telefonunuzu aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken cep telefonu ile konuşma kural ve yönetmeliklerini inceleyin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- Sürüş esnasında çağrı yapmanız veya almanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

İşitme sisteminizi zararlardan koruma

Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle telefonu kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

NOT: Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

- Telefonunuzu yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce cep telefonunuzu kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

Acil aramalar

Acil aramalar, her mobil şebekede mevcut olmayabilir. Bu nedenle, acil arama yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

- Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleşik pilleri çıkarmayın.
- Telefonu sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, bu telefonunuzun performansını düşürebilir.
- Pili kendiniz değiştirmeyin. Pil hasara uğrayabilir ve buda aşırı ısınmasına ve yaralanmalara sebep olabilir. Pil yetkili bir hizmet sağlayıcısı tarafından değiştirilmelidir. Pil geri dönüştürülmeli ve ev atıklarından ayrı olarak bertaraf edilmelidir.
- Güç Tüketimi (Ağa Bağlı Bekleme Modu): 0,46 W

Lazer güvenliği beyanı

Dikkat!

Bu üründe bir Lazer sistemi kullanılmaktadır. Bu ürünün doğru bir şekilde kullanılması için lütfen önce bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ünitenin bakıma ihtiyacı olduğunda yetkili hizmet merkeziyle irtibata geçin.

Burada belirtilenler dışında kontroller, ayarlamalar veya performans prosedürlerinin kullanılması, tehlikeli radyasyona maruz kalınmasına neden olabilir.

Lazer ışınına doğrudan maruz kalmayı önlemek için muhafazayı açmayı denemeyin veya lazerle doğrudan temas kurmayın.

Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdiği diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen http://opensource.lge.com adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, opensource@lge.com adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

CİHAZINIZI GÜNCELLEME

En son ürün yazılımı sürümleri, yeni yazılım fonksiyonları ve iyileştirmelere erişin.

- **Cihazınızdaki ayarlar menüsünden yazılım güncellemesini seçin.**
- **Cihazınızı PC'nize bağlayarak güncelleyin.** Bu fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için lütfen http://www.lg.com/common/index.jsp adresini ziyaret edin, ülkeyi ve dili seçin.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE0168①

İşbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-H955TR** ürününün **1999/5/EC** Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir: **http://www.lg.com/global/declaration**

Bu ürünün uygunluğu için irtibat bürosu:
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

BU TELEFON AFET VE ACİL DURUM TEHLİKESİ HABERLERİNİ ALMA ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR

Sayın kullanıcı, bilindiği üzere Ülkemiz sıklıkla afet riskleri ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu telefon Mobil İşletmeciler tarafından sağlanan hücresel yayın (Cell Broadcast) sistemi ile 112'nci kanaldan hava taarruzlarına karşı yayınlanan ikaz ve alarm haberleri ile afet ve acil durumlara ilişkin (deprem, sel, çığ düşmesi ve heyelan tehlikesi gibi) gönderilen uyarı mesajlarını alma özelliğine sahiptir.

Telefonunuzun bu uyarıları alabilmesi için; "**Hücre Yayın**" uygulamasının içinden Hücre yayın hizmetini ve **112'nci** kanalın eklenerek aktif hale getirilmesi gerekmektedir.

Faydalı Bilgiler

NAKLİYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi icin gerekli yedek parça temin süresi.)

İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360
Okmeydanı /Şişli / İstanbul
Tel : (0 212) 314 52 52
Fax: (0 212) 222 61 44

ÜRETİCİ FİRMA:

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721
TEL: 82-2-3777-1114

Eski cihazınızın atılması

1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.

2 Eski biriminizin doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.

3 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeyle, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.

4 EEE Yönetmeliğine uygundur.

Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi

1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.

2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.

3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.

4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

Önemli hatırlatma

Lütfen telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

1. Telefon belleği

Telefon belleğinizde 10 MB'den daha az boş alan kaldığında, telefonunuz yeni mesaj alamaz. Kullanılabilir daha fazla boş alan için telefon belleğini kontrol etmeniz ve uygulamalar, mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

Uygulamaları kaldırmak için:

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** öğesine tıklayın.
2 Tüm uygulamalar göründüğünde, kaldırmak istediğiniz uygulamaya gidin ve uygulamayı seçin.
3 **Kaldır** öğesine tıklayın.

2. Pil ömrünün en iyi duruma getirilmesi

Arka planda sürekli olarak çalıştırmanız gerekmeyen özellikleri kapatarak pil gücünüzün ömrünü uzatın. Uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücünü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

Telefon pilinizin ömrünün uzatılması

- Kullanmadığınız zamanlarda radyo iletişimlerini kapatın. Kullanmıyorsanız Wi-Fi, Bluetooth ya da Konum hizmetlerini (GPS dahil) kapatın.

- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa bir değere ayarlayın.
- Gmail, Takvim, Rehber ve diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.

NOT:
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünü tüketebilir.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pilin şarj seviyesini kontrol edin.

NOT: Cihaz cebinizdeyken **Güç/Kilit Düğmesine** yanlışlıkla basarsanız ekran, pil gücünden tasarruf etmek için otomatik olarak kapanır.

3. Açık kaynaklı bir uygulama ve OS kurmadan önce

⚠ **UYARI**

Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız, telefonunuz arızalanabilir. Buna ek olarak, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

⚠ **UYARI**

Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store™ gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Telefonunuzda doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa, telefon normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları ve ilişkili tüm verileri ile ayarlarını telefondan kaldırmalısınız.

4. Sert Sıfırlamayı Kullanma (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

Telefonunuzun orijinal ayarlarına ve durumuna geri döndürülmesi gerekirse Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) özelliğini kullanın.

1 Gücü kapatın.
2 Telefonun arkasındaki **Güç/Kilit Düğmesi + Ses Kısma Düğmesini** basılı tutun.
3 **Güç/Kilit Düğmesini** yalnızca önyükleme logosu görüntülendiğinde serbest bırakın, hemen ardından **Güç/Kilit Düğmesini** tekrar basılı tutun.
4 Fabrika sert sıfırlama ekranı görüntülendiğinde tüm Düğmeleri serbest bırakın.
5 **EVET** öğesini vurgulamak için **Ses Seviyesi Düğmelerine**, ardından devam etmek için **Güç/Kilit Düğmesine** basın.
6 **EVET** seçeneğini vurgulamak için **Ses Seviyesi Düğmelerine** bir kere daha basın, ardından onaylamak için **Güç/Kilit Düğmesine** basın.

⚠ **UYARI**

Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.

5. Uygulamaların Açılması ve aralarında geçiş yapılması

Android ile çoklu görevlendirme özelliğini kullanmak kolaydır; birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı kullanın ve aralarında geçiş yapın. Android, her bir uygulamayı gerektiğinde durdurarak ve başlatarak kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere kaynak tüketmemesini sağlar.

1 ☐ öğesine tıklayın. Son kullanılan uygulamaların uygulama önizlemeleri görüntülenir.

2 Erişmek istediğiniz uygulamaya tıklayın. Bu, arka planda çalıştırılmakta olan önceki uygulamayı durdurmaz. İşiniz bittikten sonra pencereden çıkmak için ◁ öğesine tıklayın.

- Son uygulamalar listesinden bir uygulamayı kapatmak için uygulama önizlemesini sola veya sağa doğru kaydırın. Tüm uygulamaları temizlemek için **Tümünü temizle** seçeneğine tıklayın.

6. Ekran donması

Ekran donarsa veya telefonu kullanmak istediğinizde telefon tepki vermezse:

Telefonunuzu sıfırlamak için **Güç/Kilit Düğmesini** ve **Ses Kısma Düğmesini** yaklaşık 10 saniye basılı tutun. Telefonunuzu kapatmak için **Güç/Kilit Düğmesini** ve **Ses Kısma Düğmesini** yaklaşık 20 saniye basılı tutun. Bu da işe yaramazsa, lütfen servis merkezimizi ziyaret edin.

Telefonunuzu tanıyın

Telefon düzeni

NOT: Yakınlık sensörü

Çağrıları alırken ya da çağrı yaparken, mesafe sensörü telefon kulağınıza yakınken bunu algılayarak otomatik olarak arka ışığı kapatır ve dokunmatik ekranı kilitler. Bu, pil ömrünü uzatır ve dokunmatik ekranın çağrılar sırasında istem dışı etkinleşmesini engeller.

⚠ UYARI

Telefonun üzerine ağır bir nesne koymak veya oturmak ekrana ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir. Yakınlık sensörünü, ekran koruyucular veya diğer koruyucu film türleriyle kapatmayın. Bu, sensörde bir arızaya neden olabilir.

Güç/Kilit Düğmesi	• Bu düğmeyi basılı tutarak telefonunuzu açıp kapatın • Ekranı kilitlemek/ekran kilidini açmak için kısa süreyle basın
Ses Seviyesi Düğmeleri	**(Ekran kapalıyken)** • QuickMemo+ uygulamasını başlatmak için Yukarı tuşuna uzun basın • Kamerayı başlatmak için Aşağı tuşuna uzun basın

⚠ **UYARI**

NFC anteninin bir parçası olan, telefondaki NFC dokunma noktasına zarar vermemeye özen gösterin.

NOT: Bu ürünün arka kapağı kılcal çizikleri sadece birkaç dakika içinde onaran "kendi kendini onarma" teknolojisine sahiptir. Kılcal çizikler, telefonun olağan ve günlük kullanımı nedeniyle oluşan çiziklerdir. Aşındırıcı yüzeyler, bilinçli olarak oluşturulan çiziklerde dahil olmak üzere yanlış kullanım nedeniyle oluşan çizikler ve ürünün düşmesi veya düşürülmesi ile oluşan hasarlar onarılamayabilir. "Kendi kendini onarma" teknolojisinin başarı oranı hasarın boyutuna ve diğer koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir. "Kendi kendini onarma" ile ilgili herhangi bir garanti durumu işbu belge ile açıkça hariç tutulmaktadır.

NOT: LDAF Sensörü (Lazer Algılamalı Otomatik Odaklama Sensörü)

LDAF Sensörü, arka kamera lensiyle kayıt yaparken lazer ile mesafeyi algılayarak uzak veya yakın mesafeye daha hızlı ve doğru şekilde odaklama yapmanızı sağlar.

SIM veya USIM kartı takma

Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce, kullanıma hazırlamanız gerekir.

1 Arka kapağı çıkarmak için, telefonu bir elinizde sıkıca tutun. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi diğer elinizin başparmağını kullanarak arka kapağı kaldırıp çıkarın.

2 SIM kartı alt SIM kart yuvasına şekilde gösterildiği gibi kaydırarak takın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

NOT: Cihaz yalnızca microSIM kartlarla çalışır.

3 Kapağı cihaza geri takmak için pil bölmesini arka kapak ile hizalayın (1) ve yerine oturana kadar bastırın (2).

Telefonu şarj etme

İlk kullanımdan önce pili şarj edin. Pili şarj etmek için şarj cihazını kullanın.

⚠ **UYARI**

Yalnızca LG tarafından onaylanmış şarj cihazlarını, pilleri ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazlarını veya kabloları kullanırsanız pil daha geç şarj edilebilir ya da şarj gecikmesine ilişkin bir uyarı mesajı görünebilir veya bu pilin patlamasına ya da cihazın hasar görmesine neden olabilir. Bu durum garanti kapsamında değildir.

Şarj cihazı konektörü telefonun altında bulunmaktadır. Şarj cihazını yerleştirin ve bir elektrik prizine takın.

NOT: Telefonunuz şarj olurken arka kapağı açmayın.

Bellek kartı takma

Cihazınız en fazla 32 GB kapasiteli microSD kartları destekler. Bellek kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı bellek kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.

⚠ **UYARI**

Bazı bellek kartları, cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumlu olmayan bir kartın kullanılması, cihaza veya bellek kartına zarar verebilir veya karta kayıtlı verileri bozabilir.

NOT:

- Cihaz, bellek kartları için FAT ve exFAT dosya sistemlerini destekler. Farklı bir dosya sisteminde biçimlendirilmiş bir kart takıldığında, cihaz bellek kartının yeniden biçimlendirilmesini ister.
- Verilerin sık sık yazılıp silinmesi bellek kartlarının kullanım ömrünü kısaltır.

1 Arka kapağı telefondan çıkarın.

2 Bellek kartını, altın renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

3 Arka kapağı tekrar takın.

Ekran kilidini açma

Varsayılan olarak, ekranınız bir süre herhangi bir etkinlik olmadığında kilitlenir ve ardından kapanır.

Ekran kilidini açma

1 **Güç/Kilit Düğmesine** basın veya ekrana çift tıklayın.
2 Ekranın kilidini açmak için istediğiniz yöne kaydırın.

İPUCU! Smart Lock

Telefonunuzun kilidini açmayı kolaylaştırmak için **Smart Lock** özelliğini kullanabilirsiniz. Bu özelliği, güvenilir bir Bluetooth cihazı bağlıyken, eviniz veya iş yeriniz gibi bildiğiniz bir konumdayken veya yüzünüzü tanıdığında telefonunuzun kilidini açık tutması için ayarlayabilirsiniz.

Smart Lock'i ayarlama

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesine > ⚙ tıklayın.
2 **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Smart Lock**'e tıklayın.
3 Güvenilir herhangi bir cihaz, konum veya yüz eklemeden önce bir ekran kilidi (desen, PIN veya parola) ayarlamanız gerekir.

Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

- **Tıklama veya dokunma** - Tek parmağınızla bir kez tıklayarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları ve ekran klavyesinde harfleri seçebilirsiniz.
- **Basılı tutma** – Dokunarak ve bir eylem ortaya çıkana kadar parmağınızı kaldırmadan ekrandaki öğeyi basılı tutun.
- **Sürükleme** - Bir öğeye dokunun ve bir anlığına basılı tutun; ardından, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettirin. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.
- **Kaydırma** – Kaydırma için ekrana tıkladığınız anda parmağınızı duraklatmadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin.
- **Çift tıklama** – Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift tıklayın (özellik uygulama tarafından destekleniyorsa).
- **Parmaklarınızı açıp kapayarak yakınlaştırıp uzaklaştırma** – Tarayıcıyı veya Haritalar'ı kullanırken ya da resimlere göz atarken yakınlaştırma ve uzaklaştırma eylemi için başparmağınızı ve işaret parmağınızı birbirine yakınlaştırın veya uzaklaştırın (özellik uygulama tarafından destekleniyorsa).
- **Ekranı döndürme** – Birçok uygulama ve menüde, ekranın fiziksel yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

NOT:

- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir tıklamayı algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer tuşlara tıklamamaya özen gösterin.

Ana ekran

Ana ekran, birçok uygulamanın ve fonksiyonun başlangıç noktasıdır. Bilgiye ve uygulamalara anında erişim sağlamak için uygulama kısayolları ve Google widget'ları gibi öğeleri eklemenize olanak tanır. Bu varsayılan yerleşimdir ve ○ öğesine tıklanarak herhangi bir menüden erişilebilir.

1 Durum Çubuğu

2 Widget

3 Uygulama Simgeleri

4 Konum Göstergesi

5 Hızlı Tuş Alanı

6 Ana ekran dokunmatik tuşları

1. Saat, sinyal gücü, pil durumu ve bildirim simgelerini içeren telefon durum bilgilerini gösterir.
2. Widget'lar, Uygulamalar menüsü veya Ana ekrandan erişilebilen bağımsız uygulamalardır. Kısayoldan farklı olarak Widget, bir ekran uygulaması olarak çalışır.
3. Açmak ve kullanmak için bir simgeye (uygulama, klasör vb.) tıklayın.
4. Görüntülemekte olduğunuz Ana ekran yerleşimini belirtir.
5. Herhangi bir Ana ekran yerleşimindeki fonksiyona tek dokunuşla erişim sağlar.

6

◁ **Geri Tuşu**	Önceki ekrana geri döner. Aynı zamanda menüler, iletişim kutuları ve ekran klavyesi gibi açılır öğeleri kapatır. Çift pencereye erişmek için dokunun ve basılı tutun.
○ **Ana sayfa Tuşu**	Herhangi bir ekrandan Ana ekrana dönün.
□ **Son Uygulama Tuşu**	Son kullanılan uygulamaları görüntüler. Bu tuşu basılı tutarsanız mevcut seçenekler menüsü açılır.

Genişletilmiş Ana ekran

İşletim sistemi, simgelerin, widget'ların ve diğer öğelerin eklenmesi amacıyla daha fazla alan sağlamak için birden çok Ana ekran yerleşimi sunar.

- Ek yerleşimlere erişmek için parmağınızı Ana ekranda sola veya sağa kaydırın.

Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulama ve widget'lar ekleyerek ve duvar kağıdını değiştirerek Ana ekranınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Ana ekranınıza öğe ekleme

1. Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
2. Mod Ekle menüsünde eklemek istediğiniz öğeyi seçin. Daha sonra, Ana ekran yerleşiminde eklenen bu öğeyi görürsünüz.
3. Öğeyi istediğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

İPUCU! Uygulamalar menüsünden Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun.

Bir öğeyi Ana ekrandan kaldırma

- **Ana ekran** > Kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun > konumuna sürükleyin.

Bir uygulamayı Hızlı tuş olarak ekleme

- Uygulamalar menüsünden veya Ana ekrandan, bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, ardından simgeyi Hızlı tuş alanına sürükleyin. En fazla 7 uygulama eklenebilir.

Bir uygulamayı Hızlı tuş alanından kaldırma

- İstediğiniz hızlı tuşa dokunun ve basılı tutun, ardından öğesine sürükleyin.

NOT: **Uygulamalar** menüsü tuşu kaldırılamaz.

Ana ekranda uygulama simgelerinin özelleştirilmesi

1. Ana ekran yerleşiminde önceden bulunan bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi görünür.
2. Uygulama simgesine yeniden dokunup istediğiniz simge tasarımını ve boyutunu seçin.
3. Değişikliği kaydetmek için **Tamam** öğesine dokunun.

En son kullanılan uygulamalara dönülmesi

1. öğesine tıklayın. Son kullanılan uygulamaların listesi görüntülenir.
2. Uygulamayı açmak için bir simgeye tıklayın. Veya önceki ekranınıza dönmek için öğesine tıklayın.

Bildirimler paneli

Bildirimler; gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra adım adım navigasyon kullanımı gibi devam eden etkinlikler hakkında da sizi uyarır.

Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi ve pil gücü gibi öğeleri gösteren sistem simgeleri sağda görünür.

NOT: Mevcut seçenekler, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişebilir.

Bildirimler panelini açma

Bildirimler panelini açmak için parmağınızı Durum çubuğundan aşağı kaydırın. Bildirimler panelini kapatmak için ekranı, ekranın üst kısmına doğru sürükleyin.

1. Açmak/kapatmak için her bir hızlı geçiş tuşuna tıklayın. Fonksiyonun ayarlar menüsüne erişmek için tuşa dokunun ve basılı tutun. Diğer geçiş tuşlarını görmek için sola veya sağa kaydırın. Geçiş tuşlarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için öğesine tıklayın.
2. Geçerli bildirimler, her birinin kısa bir açıklamasıyla listelenir. Yönettiği karşılık gelen uygulamayı açmak için bir bildirime tıklayın.
3. Tüm bildirimleri temizlemek için tıklayın.

Durum Çubuğu'ndaki gösterge simgeleri

Ekranın üst kısmındaki Durum çubuğunda cevapsız çağrılar, yeni mesajlar, takvim etkinlikleri, cihaz durumu ve daha fazlası hakkında bildirim veren gösterge simgeleri görünür.

Ekranın üst kısmında görüntülenen simgeler, cihazın durumuyla ilgili bilgiler sağlar. Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	SIM kart takılı değil		Şu anda bir medya dosyası oynatılıyor
	Şebeke sinyali yok		Sessiz mod etkinleştirildi
	Uçak modu açık		Titreşim modu açık
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Pil tam dolu
	Kablolu kulaklık bağlı		Pil şarj oluyor
	Çağrı devam ediyor		Telefon USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Cevapsız çağrı		Veri indiriliyor
	Bluetooth açık		Veri yükleniyor
	Sistem uyarısı		GPS açık
	Alarm kurulu		Veri senkronize ediliyor

	Yeni sesli mesaj var		Giriş yöntemini seçin
	Yeni metin veya multimedya mesajı var		Medya sunucusu içerik paylaşımı açık
	NFC açık		Wi-Fi kablosuz ortak erişim noktası etkin

NOT: Durum çubuğundaki simgenin konumu, fonksiyona veya hizmete bağlı olarak değişebilir.

Ekran klavyesi

Ekran klavyesini kullanarak metin girebilirsiniz. Mevcut metin girişi alanına tıkladığınızda ekran klavyesi ekranda belirir.

Tuş takımını kullanma ve metin girme

Yazdığınız bir sonraki harfin büyük harf olması için bir kez tıklayın. Tüm harflerin büyük harf olarak yazılması için çift tıklayın.

Klavyenin Ayarlar menüsüne erişmek için tıklayın.

Boşluk girmek için dokunun.

Yeni bir satır oluşturmak için dokunun.

Önceki karakteri silmek için dokunun.

Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz, özel Fransızca ve İspanyolca (örn. "á") karakterleri girebilirsiniz.

Örneğin, "á" yazmak için açılır pencere görünüp ilgili özel karakterler görüntüleninceye kadar "a" tuşunu basılı tutun. Parmağınızı kaldırmadan istediğiniz özel karaktere sürükleyin.

Çekim hareketleri

El hareketiyle bir resim çekin. Fotoğraf çekmek için ön kamera hareketi algılayana ve ekranda bir kutucuk belirene kadar elinizi yukarıda tutun.

Göz Atma Görünümü

Telefon ekranı kapalıyken parmağınızı ekranda aşağı sürükleyerek durum çubuğunu, saati ve tarihi görebilirsiniz.

Hareket Görünümü

Ön kamera lensiyle fotoğraf çektikten sonra, çektiğiniz fotoğrafı bu hareketle otomatik olarak kontrol edebilirsiniz.

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > 📷 öğesine tıklayın.
2 Ön kamerayla resim çekin.
3 Resmi çektikten sonra telefonu yüzünüze yaklaştırın. Çektiğiniz fotoğraf görüntülenir.

Resim çekme **Hızlı önizleme** **Ön kamera moduna geri dönme**

NOT:

- Hareketin hızına ve açısına bağlı olarak bu özellik düzgün çalışmayabilir.
- Hızlı önizlemeden sonra açı değiştiğinde tekrar kamera moduna gidilir. Resmi tekrar görüntülemek için Galeri'ye gitmeniz gerekir.

Ekranı aç, Çift Tıklama

Ekrana çift tıklama kadar kolay bir hareketle ekranı uyandırabilir veya kapatabilirsiniz. Ekran kapalı ve boştayken ekranın ortasına hızlı bir şekilde çift tıklayarak telefonu uyandırın. Ekranı kapatmak için herhangi bir ekranda (kamera vizörü haricinde) Durum çubuğuna veya Ana ekranda boş bir alana çift tıklayın.

NOT: Ekranı açmak için Ekranı aç, Çift Tıklama özelliğini kullanırken yakınlık sensörünü kapatmadığınızdan emin olun. Bu, ekranın açılmasını engeller. Bu özellik, telefonunuz cebinizdeyken veya saklama konumundayken cihazın yanlışlıkla açılmasını önlemek için tasarlanmıştır.

Knock Code

Knock Code özelliği, ekranı kendi Knock Code şeklinizle uyandırmanıza ve ekran kilidini açmanıza olanak tanır. Etkinleştirildiğinde, Knock Code ekranı 4 alana böler ve cihazınızın güvenliğini sağlamak için benzersiz tıklama kombinasyonunuzu kullanır. Bu özelliği Kilit Ekranı ayarlarında devre dışı bırakabilirsiniz.

NOT:
- 6 defa yanlış Knock Code kombinasyonu girerseniz Google hesabınızın giriş bilgilerini veya yedekleme PIN'inizi kullanmanız gerekir.
- Ekranı açmak veya kapatmak için ekrana tıklarken tırnağınız yerine parmak ucunuzu kullanın.
- Knock Code etkin değilken ekrana tıklayarak Knock On fonksiyonunu kullanabilirsiniz.

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Knock Code** öğesine tıklayın.
2 Knock Code'unuzu ayarlamak için ekrandaki adımları izleyin.
3 İşleminiz bittiğinde Tamam öğesine tıklayın.

Knock Code'u kullanarak ekran kilidini açma

Ekran kapalıyken daha önceki bölümde ayarladığınız Knock Code'u tıklayarak girdiğinizde ekranı uyandırabilir ve kilidini açabilirsiniz.

Çift Pencere

Bu özellik, ekranı ikiye bölerek çoklu görevlendirme yapmanızı ve iki uyumlu uygulamayı aynı anda kullanabilmenizi sağlar.

1 Ekranı bölmek için ◁ tuşunu basılı tutun.

2 Kullanmak istediğiniz uygulamanın simgesine tıklayın veya sürükleyin.

: Çift pencere menü seçeneklerini görüntülemek için tıklayın veya bölünmüş ekranları yeniden boyutlandırmak için sürükleyin.

: İki ekran arasında geçiş yapar.

: Uygulama listesini görüntüler.

: Seçilen pencereyi tam ekran olarak değiştirir.

: Geçerli seçili uygulama penceresini kapatır.

NOT: Çift pencereyi Ayarlar menüsünden etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

1 ◯ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Genel** sekmesi > **Çift Pencere** öğesine tıklayın.

2 Geçiş tuşunu **Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

QuickMemo+

QuickMemo+ özelliği, notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüleri almanızı sağlar. QuickMemo+ ile ekran görüntüleri elde edin, görüntüler üzerinde çizim yapın ve bunları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.

1 (Ekran kapalıyken) Ses Açma düğmesini basılı tutun.

VEYA

VEYA

(Ekran açıkken) Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve öğesine tıklayın.

2 Mevcut **Kalem tipi**, **Renk**, **Silgi** seçenekleri arasından seçim yapın ve bir not oluşturun.

3 Notu kaydetmek için öğesine dokunun. İstediğiniz zaman QuickMemo fonksiyonundan çıkmak için ◁ öğesine tıklayın.

QSlide

QSlide ile herhangi bir ekrandan Bildirim panelini kullanarak Not Defteri, Takvim, Hesap Makinesi ve diğer uygulamalara kolayca erişebilirsiniz.

1		Pencereyi tam pencere boyutuna genişletmek için tıklayın.
2		Pencerenin saydamlığını ayarlamak için tıklayın.
3		QSlide penceresini kapatmak için tıklayın.
4		Boyutu ayarlamak için sürükleyin.

1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın > mevcut QSlide uygulamalarını görüntülemek için **QSlide**'a tıklayın. Ayrıca, QSlide'ı destekleyen uygulamaları kullanırken öğesine tıklayın. Fonksiyon, ekranınızda küçük bir pencere olarak görüntülenir.

2 Saydamlık çubuğu tam olarak ayarlanmamışken **QSlide** pencereleri altındaki ekranı kullanabilir ve bu ekrana tıklayabilirsiniz.

NOT: QSlide aynı anda en fazla bir pencereyi destekleyebilir.

QuickRemote

QuickRemote, telefonunuzu evdeki televizyonunuz, set üstü kutunuz, ses sisteminiz ve diğer cihazlarınız için bir Evrensel Uzaktan Kumandaya dönüştürür.

Kurulum

1 Durum çubuğuna dokunup aşağı kaydırın ve > **UZAKTAN CİHAZ EKLE** seçeneklerine tıklayın.

VEYA

> > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > > öğesine tıklayın.

2 Cihazın türünü ve markasını seçtikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak cihazı yapılandırın.

QuickRemote uygulamanıza erişim

3 İlk kurulumu gerçekleştirdikten sonra, QuickRemote uygulamasına Bildirim panelinden kolayca erişebilirsiniz. Bildirim panelini açın ve QuickRemote fonksiyonlarını kullanın.

NOT: QuickRemote normal bir uzaktan kumandanın kızılötesi (IR) sinyalleriyle aynı şekilde çalışır. QuickRemote fonksiyonunu kullanırken telefonun üst kısmındaki kızılötesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu fonksiyon modele, üreticiye veya servis şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

Google hesabı oluşturma

Telefonunuzu ilk açtığınızda, Google Hesabınızda oturum açma ve belirli Google servislerini kullanma yönteminizi belirleme imkanına sahip olursunuz.

Google hesabınızın oluşturulması

- Cihazınızın ilk önyüklemesi sırasında, web'e bağlı olduğundan emin olun. Daha sonra, ayarlar ekranı isteminden bir Google Hesabı'nda oturum açın.

  VEYA

- Başlangıç Sihirbazı'ndan çıktıktan sonra, ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** > **Hesap ekle** > **Google** seçeneğine tıklayın.

Önceden bir Google hesabınız varsa e-posta adresinizi girin, ardından**İLERİ**'ye tıklayın.

Google hesabınızı telefonunuzda ayarladıktan sonra telefonunuz, otomatik olarak web'deki Google hesabınızla senkronize edilir (veri bağlantısı varsa).

Senkronizasyon ayarlarınıza bağlı olarak kişileriniz, Gmail mesajlarınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diğer bilgiler ile web'deki servisler telefonunuzla senkronize edilir.

Oturum açtıktan sonra telefonunuzda Gmail™'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

Ağlara ve Cihazlara Bağlanma

Wi-Fi

Kablosuz erişim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet erişimi kullanabilirsiniz.

Wi-Fi ağlarına bağlanmak

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** öğesine tıklayın.
2 Wi-Fi özelliğini açmak ve kullanılabilir Wi-Fi ağlarını taramaya başlamak için **Wi-Fi** öğesini **AÇIK** olarak ayarlayın.
3 Bağlanmak için bir ağa dokunun.
   - Ağ güvenliği kilit simgesiyle korunuyorsa bir güvenlik anahtarı veya parola girmeniz gerekir.

NOT: Durum çubuğu, Wi-Fi durumunu belirten simgeler gösterir.

NOT: Wi-Fi kapsamı dışındaysanız ya da Wi-Fi **KAPALI** olarak ayarlıysa cihazınız web'e otomatik olarak mobil veri kullanarak bağlanabilir; bu, veri ücreti uygulanmasına neden olabilir.

İPUCU! Telefonun MAC adresinin alınması
○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** > ⋮ > **Gelişmiş Wi-Fi** > **MAC adresi** öğesine tıklayın.

Bluetooth

Kulaklık ve ses sistemleriyle bağlanmak, hatta yakın cihazlar arasında veri alışverişi yapmak için Bluetooth'u kullanın.

NOT:
- LG, Bluetooth özelliği aracılığıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybından, müdahalelerden veya yanlış kullanımından sorumlu değildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliği uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun.
- Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısalabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

Telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazı ile eşleştirme

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Ağlar** sekmesi > **Bluetooth** öğesine tıklayın.
2 **Bluetooth**'u **AÇIK** olarak ayarlayın.
3 Bluetooth Kapsama Alanı'ndaki cihazları görüntülemek için **Cihazları ara** öğesine tıklayın.
4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı listeden seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için sonraki talimatları izleyin. Eşleştirme başarılı olduğunda telefonunuz diğer cihaza bağlanır.

NOT: Bazı cihazların, özellikle kulaklıklar veya ahizesiz araç kitlerinin 0000 gibi varsayılan bir Bluetooth PIN'i bulunabilir.

Bluetooth aracılığıyla veri gönderme

1 Paylaşımı destekleyen bir uygulamayla, paylaşmak istediğiniz verileri veya dosyayı bulun.
2 **Paylaş** seçeneğini belirleyin.
3 **Bluetooth**'u seçin.
4 Eşleşmiş Bluetooth cihazını seçin (veya yeni bir cihaz ile eşleştirin).

NOT: Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.

Bluetooth aracılığıyla veri alma

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Ağlar** sekmesi > **Bluetooth** öğesine tıklayın.
2 **Bluetooth** özelliğini açmak için **AÇIK** konumuna getirin.
3 Gönderen cihazdan gelen bir eşleştirme talebini kabul etmeniz için bir istek alırsınız. **Kabul et** seçeneğini belirlediğinizden emin olun.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct, erişim noktası gerektirmeden Wi-Fi özellikli cihazlar arasında doğrudan bir bağlantı sağlar.

Wi-Fi Direct özelliğini açma

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ > **Ağlar** sekmesi > **Wi-Fi** öğesine tıklayın.
2 ⋮ > **Gelişmiş Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** öğesine tıklayın.

NOT: Bu menüdeyken cihazınız yakındaki diğer görünür Wi-Fi Direct cihazları tarafından görülebilir.

SmartShare

SmartShare, LG telefonlar veya tabletler aracılığıyla multimedya içeriği almanıza olanak tanır.

1 Paylaşmak istediğiniz içeriği görüntülerken veya ⋮ > **SmartShare** öğesine tıklayın.

2 Görüntülenen açılır pencerede **Play** veya **Beam** öğesine tıklayın.
- **Play:** İçeriğinizin akışını TV, Bluetooth hoparlörler vs. ile sağlayabilirsiniz.
- **Beam:** İçeriğinizi Bluetooth cihazlara veya SmartShare Beam* aracılığıyla, desteklenen LG telefonlara veya tabletlere gönderebilirsiniz.
  *SmartShare Beam, multimedya içeriklerini Wi-Fi Direct üzerinden hızlı bir şekilde aktarır.

3 Listeden paylaşımda bulunmak istediğiniz cihaza tıklayın.
- Cihaz listede görüntülenmiyorsa Wi-Fi, Wi-Fi Direct veya Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun. Daha sonra **Tara** öğesine tıklayın.

Kendi telefonunuzdan, yakınınızdaki cihazlardaki içeriğin keyfini çıkarın

1 Yakın cihazları telefonunuza bağlamak için **Galeri** ve **Müzik** uygulamasında **Yakın cihazlar** seçeneğine tıklayın.
- Telefonunuzun ve yakın cihazların aynı Wi-Fi ağına bağlandığından ve yakın cihazda DLNA hizmetinin açık olduğundan emin olun.

2 Bağlanmak istediğiniz cihaza tıklayın.
Cihaz listede yoksa **Yakındaki cihazları ara** öğesine tıklayın.

3 Bağlantı kurulduktan sonra telefonunuzdan bu içeriğin keyfini çıkarabilirsiniz.

PC ile cihazınız arasında veri aktarımı

Verileri bir PC ile cihaz arasında kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz.

Verileri aktarma

1 Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak cihazınızı bir bilgisayara bağlayın.
2 Bildirimler panelini açın ve **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin.
3 Bilgisayarınızda bir pencere açılarak istediğiniz verileri aktarmanıza olanak tanır.

NOT:
- Telefonun algılanabilmesi için bilgisayarda LG Android Platform Sürücüsü'nün yüklü olması gerekir.
- **Ortam cihazı (MTP)** kullanmaya ilişkin gereksinimleri kontrol edin.

Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP3, Vista veya üzeri
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üzeri

Çağrılar

Çağrı yapma

1 Çeviriciyi açmak için öğesine tıklayın.
2 Çeviriciyi kullanarak numarayı girin. Bir basamağı silmek için öğesine dokunun.
3 İstediğiniz numarayı girdikten sonra, çağrı yapmak için öğesine tıklayın.
4 Çağrıyı sonlandırmak için öğesine tıklayın.

İPUCU! Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için 0+ tuşunu basılı tutun.

Kişilerinize çağrı yapma

1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 Rehberde gezinin. Ayrıca, kişinin adını Arama alanına girebilir veya ekranın sağ kenarındaki alfabetik harf listesini kaydırabilirsiniz.
3 Çağrı yapmak için çağrı yapmak istediğiniz kişinin yanındaki öğesine tıklayın.

Çağrının Cevaplanması ve reddedilmesi

Bir çağrı aldığınızda, gelen çağrıyı cevaplamak için öğesini herhangi bir yönde kaydırın.

Çağrıyı reddetmek için öğesini herhangi bir yönde kaydırın.

İkinci çağrının yapılması

1 İlk çağrınız sırasında, ⋮ > **Çağrı ekle** seçeneğine tıklayın.
2 Numarayı girin ve çağrı yapmak için öğesine tıklayın.
3 Çağrı ekranında her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrınız kilitlenir ve beklemeye alınır.
4 Numaralar arasında geçiş yapmak için ekranda görüntülenen numaraya tıklayın. Bir konferans görüşmesi başlatmak için öğesine de tıklayabilirsiniz.
5 Tüm çağrıları sonlandırmak için **Sonlandır** öğesine tıklayın.

NOT: Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekranda, öğesine tıklayın ve **Çağrı geçmişi** sekmesini seçin.
Giden, gelen ve cevapsız tüm çağrıların bir listesi görüntülenir.

İPUCU!
- Tarihi, saati ve çağrı süresini görmek için herhangi bir çağrı günlüğüne tıklayın.
- Tüm kayıtlı öğeleri silmek için ⋮ ve ardından **Tümünü Sil** seçeneğine tıklayın.

Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme gibi telefon çağrı ayarlarını ve operatör tarafından sunulan diğer özellikleri yapılandırabilirsiniz.

1 Ana ekrandan öğesine tıklayarak çeviriciyi açın.
2 Mevcut seçenekleri görüntülemek için ⋮ öğesine tıklayın.
3 **Çağrı ayarları** seçeneğine tıklayın ve istediğiniz seçenekleri yapılandırın.

Rehber

Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve bu kişileri Google hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

Bir kişi arama

1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 **Kişi ara** öğesine tıklayın ve klavye ile kişi adını girin. Ekranın sağ kenarında bulunan alfabetik harfleri de kaydırabilirsiniz.

Yeni bir kişi ekleme

1 öğesine tıklayın ve yeni kişinin numarasını girin.
2 > **Rehbere ekle** > **Yeni kişi** öğesine tıklayın.
3 Yeni kişiye bir resim eklemek isterseniz resim simgesine tıklayın. **Fotoğraf çek** veya **Galeriden seç** seçeneğini belirleyin.
4 Kişi için istenen bilgileri girin.
5 **Kaydet** öğesine tıklayın.

Favori kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

Favorilerinize bir kişi ekleme

1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.
3 Ekranın sağ üst köşesindeki yıldıza tıklayın. Yıldız sarı renge döner.

Favoriler listenizdeki bir kişiyi silme

1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 **Favoriler** sekmesine tıklayın ve ayrıntılarını görüntülemek üzere bir kişi seçin.
3 Ekranın sağ üst köşesindeki sarı yıldıza tıklayın. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden kaldırılır.

Grup oluşturma

1 Rehberinizi açmak için öğesine dokunun.
2 **Gruplar** > ⋮ > **Yeni grup** öğesine tıklayın.
3 Yeni grup için bir ad girin. Grup için ayrı bir zil sesi de atayabilirsiniz.
4 Grubu kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Kişi listenizde kalırlar.

Mesaj

Telefonunuz kısa mesajları ve multimedya mesajlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplar.

Bir mesaj gönderme

1 Ana ekranda öğesine ve yeni mesaj oluşturmak için öğesine tıklayın.

2 **Kime** alanına bir kayıt adı veya kişi numarası girin. Kişi adını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya tıklayabilir ve birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

NOT: Gönderdiğiniz her kısa mesaj için ücrete tabi tutulabilirsiniz. Lütfen hizmet sağlayıcınıza danışın.

3 **Mesaj yaz** alanına tıklayın ve mesajınızı oluşturmaya başlayın.

4 Mesaj seçeneklerini açmak için öğesine tıklayın.

İPUCU! Paylaşmak istediğiniz bir dosyayı eklemek için öğesine tıklayabilirsiniz.

5 Mesajınızı göndermek için **Gönder** öğesine dokunun.

İPUCU!

- 160 karakterlik sınırlama, dile ve kısa mesajın nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.
- Bir kısa mesaja resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda mesaj otomatik olarak MMS mesajına dönüştürülür ve buna göre ücrete tabi tutulabilirsiniz.

Sohbet görünümü

Başka bir tarafla birbirinize gönderdiğiniz kısa mesajlar ve MMS mesajları kronolojik sırayla görüntülenir, böylece sohbetlerinizi kolayca görebilir ve bulabilirsiniz.

Mesaj ayarlarınızı değiştirme

Telefonunuzun mesaj ayarları, mesajları hemen göndermenize olanak tanıyacak şekilde önceden tanımlanmıştır. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

- **Mesaj** uygulamasını açın ve ⋮ > **Ayarlar**'a tıklayın.

E-posta

Gmail gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.
İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

E-posta hesaplarını yönetme

E-posta uygulamasını ilk kez açtığınızda bir kurulum sihirbazı açılarak e-posta hesabını ayarlamanıza yardımcı olur.
İlk kurulumdan sonra, E-posta uygulaması gelen kutunuzun içeriğini görüntüler.

Başka bir e-posta hesabı ekleme:

- ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > **E-posta** > ⋮ > **Ayarlar** > ⊕ **Hesap ekle**'ye tıklayın.

E-posta genel ayarlarını değiştirme:

- ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > **E-posta** > ⋮ > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** öğesine tıklayın.

Bir e-posta hesabını silme:

- ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > **E-posta** > ⋮ > **Ayarlar** > ⋮ > **Hesabı kaldır** öğesine tıklayın > Silmek istediğiniz hesabı seçin > **Kaldır** > **Evet** seçeneğine tıklayın.

Hesap klasörleriyle çalışma

E-posta hesabınıza ait klasörlere erişmek için **E-posta** uygulamasını açın ve ⋮ > **Klasörler** öğesine tıklayın.

Her hesapta Gelen kutusu, Giden kutusu, Gönderilen ve Taslaklar klasörleri bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.

E-posta oluşturma ve gönderme

Mesaj oluşturma ve gönderme

1 **E-posta** uygulamasındayken yeni bir e-posta oluşturmak için öğesine tıklayın.
2 E-postanın hedeflenen alıcısının adresini girin. Metni girdiğinizde Rehberiniz ile eşleşen adresler önerilir. Birden çok adres varsa bunları noktalı virgülle ayırın.
3 Gerekiyorsa Cc/Bcc ⋮ ve dosya eklemek için öğesine tıklayın.
4 E-posta metnini girin.
5 E-posta göndermek için öğesine tıklayın.

Kamera ve Video

Kamera uygulamasını açmak için ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > öğesine tıklayın.

Vizördeki kamera seçenekleri

1. **Seçenekleri Gizle/Görüntüle** – Vizördeki kamera seçeneklerini gizlemek/görüntülemek için tıklayın.
2. **Flaş** – Kameranın flaşını yönetmenize olanak tanır. **Kapalı** , **Açık** , **Otomatik** seçenekleri arasından seçim yapın.
3. **Kamera değiştir** – Arka kamera ve ön kamera arasında geçiş yapmak için tıklayın.
4. **Çekim modu** – Resim için çekim modunu seçmenize olanak tanır. **Otomatik**, **Panorama** veya **Çift** seçenekleri arasından seçim yapın.
5. **Ayarlar** – Kamera ve video ayarlarını yapmak için tıklayın.
6. **Galeri** – Galerinize erişmek için tıklayın.
7. **Kaydet** – Video kaydetmeye başlamak için tıklayın.

8 **Çek** – Fotoğraf çekmek için tıklayın.

9 **Geri tuşu** – Seçili menüyü kapatmak veya Kamera uygulamasından çıkmak için tıklayın.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Kamera vizöründe, aşağıdaki kamera ayarlarına erişmek için ⚙ öğesine tıklayın.

HDR ON	Az aydınlatılan mekanlarda daha iyi fotoğraf çekmek için çoklu pozlamalarda çekilen fotoğrafları tek bir optimal fotoğrafta birleştirir.
W10M	Fotoğraf çözünürlüğünü seçer.
	Resim çekmek için bir sesli komut söylemenize olanak tanır. Elci, Çiiz, Smayl gibi şeyler söyleyebilirsiniz.
OFF	Çekim tuşuna basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa veya videoya dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.
	Resimlerinizi ve videolarınızı hizalamanıza yardımcı olması için kılavuz çizgileri görüntüler.
?	Bir fonksiyonun nasıl kullanılacağını göstermek için Yardım kılavuzunu açar.

Fotoğraf çekme

1 **Kamera** uygulamasını açın ve lensi, fotoğrafını çekmek istediğiniz özneye doğru yöneltin.
2 Vizör ekranının ortasında odak göstergeleri görüntülenecektir. Ayrıca, ekranda odaklanmak üzere herhangi bir noktaya tıklayabilirsiniz.
3 Odak göstergeleri maviye döndüğünde, kamera çekmek istediğiniz asıl nesneye odaklanmıştır.
4 Fotoğrafı çekmek için öğesine dokunun.

Fotoğraf çektikten sonra

Çektiğiniz son fotoğrafı görmek için Kamera ekranının alt kısmında bulunan görüntü küçük resmine dokunun. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

	Fotoğrafı düzenlemek için dokunun.
	Hemen başka bir fotoğraf çekmek için dokunun.
	Fotoğrafınızı başka kişilere göndermek veya mevcut sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için tıklayın.
	Fotoğrafı silmek için dokunun.
	Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
	Fotoğrafı favorilerinize eklemek için tıklayın.

Video kaydetmek

1 **Kamera** uygulamasını açın ve lensi, videosunu çekmek istediğiniz nesneye doğru yöneltin.

2 Kaydetmeye başlamak için öğesine bir kez dokunun.

NOT: Zamanlayıcı ekranda görünecektir.

3 Vizörün sağ üst köşesinde videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı ile birlikte kırmızı bir ışık görünür.

4 Kaydı durdurmak için öğesine dokunun.

İPUCU!

– Video kaydederken bir ekran görüntüsü almak için tıklayın.

– Kaydı duraklatmak için tıklayın.

Video kaydettikten sonra

Vizörde, kaydettiğiniz son videoyu görüntülemek için ekranın üst kısmındaki video küçük resmine tıklayın. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

	Hemen bir video daha kaydetmek için dokunun.
	Paylaşmak için mevcut paylaşım seçeneklerine (Mesaj veya Bluetooth gibi) tıklayın.
	Video silmek için dokunun.
	Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.
	Videoyu favoriler içine eklemek için tıklayın.

NOT: Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

Çok Noktalı Otomatik Odak

Bir resim çektiğinizde Çok Noktalı Otomatik Odak (AF) fonksiyonu otomatik olarak çalışır ve net bir görüntü elde etmenizi sağlar sağlar.

Çoklu çekim

Hızlı bir şekilde birden çok çekim yapmanıza olanak tanır. simgesini basılı tutun.

Panorama modu

Panoramik bir resim çekmenize olanak tanır.

1 > > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > öğesine tıklayın.
2 MOD > **Panorama** seçeneğine tıklayın.
3 Panoramik resmi çekmeye başlamak için öğesine tıklayın.
4 Telefonunuzu bir yöne doğru yavaşça kaydırın.
5 Fotoğrafı çekerken odak alanının, mavi kılavuzla hizalandığından emin olun.
6 Panoramik resmi çekmeyi durdurmak için öğesine tıklayın.

Çift

Çift özelliği, ön ve arka kameralarla aynı anda resim çekmenize veya video kaydetmenize olanak tanır.

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > 📷 öğesine tıklayın.

2 MOD > 🖼 öğesine tıklayın.

NOT: Küçük ekranı istediğiniz konuma taşımak için sürükleyin. Küçük ekranın boyutunu değiştirmek için dokunun ve basılı tutun. İki kamera arasında geçiş yapmak için küçük ekrana tıklayın.

3 İkili kaydı durdurmak için ■ öğesine tıklayın.

Süper Yakınlaştırma

Arka kamera lensini kullanırken 8 kat yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz.

NOT: Elinizi sabit tutun. Bu özellik bazı fonksiyonlarla çalışmaz. Hızlı hareket eden öznelerin resmini çekerken nesneler üst üste gelebilir.

Aktif Yakınlaştırma

Aktif Yakınlaştırma istenen alanın daha büyük veya küçük görünmesini sağlamak için oynatılmakta olan videonun bir bölgesini yakınlaştırmanızı veya bu bölgeyi uzaklaştırmanızı sağlar.

Bir videoyu görüntülerken işaret parmağınız ile başparmağınızı bir araya getirerek ya da birbirinden uzaklaştırarak yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

NOT: Çok sert basmanıza gerek yoktur; dokunmatik ekran hafif ama tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.

Çift Oynatma

Çift Oynatma (kabloyla veya kablosuz olarak iki ekranla bağlantı) farklı bir ekranda çalıştırılabilir.

NOT: İki cihazı kabloyla (Slimport-HDMI) veya kablosuz olarak (Miracast) bağlayın. Bağlanılabilir cihaz, HDMI kablosu veya Miracast tarafından desteklenen bir TV veya monitör olabilir. Galeri ve Video uygulamaları Çift Oynatma işlevinde desteklenir. İki ekran farklı bir durumdayken (örn. monitör bir video oynatıp telefonunuzun video uygulaması boş ekran görüntülerken) ○ öğesine bir kere tıkladığınızda Çift Oynatma başlar. Çift Oynatma tüm videoları desteklemez. Çift Oynatma, 1280X720 veya daha yüksek ekran çözünürlüğünde çalışır.

Galeri

Galeri, tüm resimlerinizi ve videolarınızı görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır.

- ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > öğesine tıklayın.

NOT:
- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.

Resimleri görüntüleme

Galeri, resimlerinizi klasörler içinde görüntüler. Bir uygulama (örn. E-posta) bir resim kaydettiğinde, resmi içerecek indirme klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar.

Resimler, oluşturulma tarihine göre bir klasörde görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Yakınlaştırma ve uzaklaştırma

Bir resmi yakınlaştırmak için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Yakınlaştırmak için herhangi bir yere çift tıklayın.
- Yakınlaştırmak için resmin herhangi bir yerinde iki parmağınızı birbirinden uzaklaştırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı yakınlaştırın veya çift tıklayın.

Video oynatma

1 > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > öğesine dokunun.

2 İzlemek istediğiniz videoyu seçin.
Aşağıdaki seçenekler sunulur:

1 /	Video oynatmayı duraklatmak/devam ettirmek için dokunun.
2	10 saniye ileri sarmak için dokunun.
3	10 saniye geri sarmak için dokunun.
4	Video sesini ayarlamak için dokunun.
5 /	Ekranı kilitlemek veya ekranın kilidini açmak için dokunun.
6	Ekranı döndürmek için dokunun.
7	Videolar uygulaması için QSlide'ı kullanmak istiyorsanız dokunun.
8	Videonuzu SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
9	Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.

Video izlerken sesi değiştirmek için telefonun arkasında bulunan Ses Açma ve Ses Kısma düğmelerini kullanın.

Fotoğrafları düzenleme

Fotoğraf görüntülerken öğesine tıklayın.

Fotoğrafları/videoları silme

Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:

- Bir klasörde öğesine tıklayın, fotoğrafları/videoları seçin ve ardından, **Sil** öğesine tıklayın.
- Fotoğraf görüntülerken öğesine tıklayın.

Duvar kağıdı ayarlama

Fotoğraf görüntülerken görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak veya bir kişiye atamak için > **Ayarla** öğesine tıklayın.

NOT:

- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa dosyaları açmaya çalıştığınızda hata alabilirsiniz.

Müzik

Telefonunuz, sevdiğiniz tüm müzikleri çalabileceğiniz bir müzik çalara sahiptir. Müzik oynatıcıya erişmek için ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ♫ öğesine tıklayın.

Şarkı çalınması

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ♫ öğesine tıklayın.
2 **Şarkılar** sekmesine dokunun.
3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
4 Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

1	⏸	Kayıttan yürütmeyi duraklatmak için tıklayın.
	▶	Kayıttan yürütmeye devam etmek için tıklayın.

2		Albümde, parça listesinde sıradaki parçaya atlamak ya da listeyi karışık çalmak için tıklayın. İleri sarmak için basılı tutun.
3		Geçerli parçayı yeniden başlatmak veya albümde, parça listesinde bir önceki parçaya atlamak ya da listeyi karışık çalmak için tıklayın. Geri sarmak için parmağınızı basılı tutun.
4		Sesi ayarlamak için tıklayın.
5		Ses efektlerini ayarlamak için tıklayın.
6		Geçerli çalma listesini karıştırma modunda yürütmek için tıklayın (parçalar rastgele sırayla çalınır).
7		Tüm şarkıları tekrar etme, çalan şarkıyı tekrar etme veya tekrarı kapatma seçenekleri arasında geçiş yapmak için tıklayın.
8		Müziğinizi SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için tıklayın.
9		Şarkıyı favorilerinize eklemek için tıklayın.
10		Geçerli çalma listesini açmak için tıklayın.
11		Ek seçeneklere erişmek için tıklayın.

Müzik dinlerken sesi değiştirmek için telefonun arkasında bulunan Ses Açma ve Ses Kısma düğmelerine basın.

NOT:
- Yüklü yazılıma bağlı olarak bazı dosya biçimleri desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa, dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

NOT: Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir.

Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir.

Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

Yardımcı programlar

Saat

Alarmlar, Zamanlayıcı, Dünya saati ve Kronometre fonksiyonlarına erişmenizi sağlayan Saat uygulamasını kullanın. Bu fonksiyonlara, ekranın üst kısmındaki sekmelere tıklayarak veya parmağınızı ekranda yatay olarak kaydırarak erişin.

○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > 🕒 öğesine tıklayın.

Alarmlar

Alarmlar sekmesi, alarmları ayarlamanıza olanak tanır.

1 **Saat** uygulamasını açın, ardından **Alarmlar** sekmesini seçin.
2 Bir alarm eklemek için **Yeni alarm** simgesine tıklayın.
3 Ayarları gereken şekilde düzenleyin ve **Kaydet** seçeneğine tıklayın.

NOT: Düzenlemek üzere mevcut bir alarma da tıklayabilirsiniz.

Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, ayarlanan belirli süre geçtiğinde sesli bir uyarıyla sizi uyarabilir.

1 **Saat** uygulamasını açın, ardından **Zamanlayıcı** sekmesini seçin.
2 Zamanlayıcıda istediğiniz saati ayarlayın.

Dünya Saati

Dünya saati, dünya üzerindeki diğer şehirlerde geçerli saati kolayca kontrol etmenize olanak tanır.

1 **Saat** uygulamasını açın, ardından **Dünya Saati** sekmesini seçin.
2 **Yeni şehir** simgesini tıklayın ve istediğiniz şehri seçin.

Kronometre

Kronometre sekmesi, telefonunuzu bir kronometre olarak kullanmanıza olanak tanır.

1 **Saat** uygulamasını açın, ardından **Kronometre** sekmesini seçin.

2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** tuşuna tıklayın.

NOT: Tur sürelerini kaydetmek için Tur tuşuna tıklayın.

3 Kronometreyi durdurmak için **Durdur** düğmesine tıklayın.

NOT: Kronometreyi sıfırlamak için Sıfırla düğmesine tıklayın. Kronometreyi devam ettirmek için Devam düğmesine da tıklayabilirsiniz.

Hesap makinesi

Hesap makinesi uygulaması, standart veya bilimsel bir hesap makinesi kullanarak matematiksel hesaplamalar gerçekleştirmenize olanak tanır.

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > öğesine tıklayın.

2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına dokunun.

3 Basit hesaplamalar için önce gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, –, x veya ÷) ve ardından = öğesine tıklayın.

4 Daha karmaşık hesaplamalar için ⋮ > **Bilimsel hesap makinesi**'ne tıklayın.

NOT: Geçmişi kontrol etmek için ⋮ > **Hesaplama geçmişi**'ne tıklayın.

Takvim

Takvim uygulaması, etkinlik programınızı izlemenize olanak tanır.

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > Thu 17 öğesine tıklayın.
2 Bir etkinlik eklemek istediğiniz tarihe tıklayın. Daha sonra, ⊕ öğesine tıklayın.

Ses kaydedici

Ses Kaydedicisi uygulaması, çeşitli şekillerde kullanmanız için sesli dosyalar kaydeder.

Sesin kaydedilmesi

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar sekmesi** (gerekiyorsa) > 🎙 öğesine tıklayın.
2 Kaydı başlatmak için ● simgesine dokunun.
3 Kaydı sonlandırmak için ■ öğesine dokunun.
4 Kaydı dinlemek için ▶ öğesine dokunun.

NOT: Kayıtlarınıza erişmek için ☰ öğesine tıklayın. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz. Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.

Görevler

Görevlerinizi, Görevler uygulamasına ekleyebilir ve MS Exchange hesabınızla senkronize edebilirsiniz (MS Exchange hesabınız tarafından destekleniyorsa).

MS Exchange'i senkronize etme

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ öğesine tıklayın.
2 **Genel** sekmesi > **Hesaplar ve senkronizasyon** > **Hesap ekle** öğesine tıklayın.
3 **Microsoft Exchange**'e tıklayın ve hesabınızda oturum açın.
4 İstendiğinde **Görevler** seçeneğine bir onay işareti yerleştirdiğinizden emin olun.

NOT: E-posta sunucusuna bağlı olarak MS Exchange desteklenmeyebilir.

Sesli Arama

Web'de sesli arama yapmak için bu uygulamayı kullanın.

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > **Google** klasörü > 🎤 öğesine tıklayın.

2 Ekranda **Konuşun** mesajı göründüğünde bir anahtar sözcük veya cümle söyleyin. Görüntülenen önerilen anahtar sözcüklerden birini seçin.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

İndirilenler

Uygulamalarınız aracılığıyla indirilen dosyaları görmek için bu uygulamayı kullanın.

- ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⬇ öğesine tıklayın.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

LG SmartWorld

LG SmartWorld yazı tipi, tema, oyun ve uygulama gibi heyecan verici içerik seçenekleri sunar.

Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

1 ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > LG öğesine tıklayın.
2 **Oturum aç** seçeneğine tıklayarak kullanıcı adınızı ve parolanızı girin. Henüz kaydolmadıysanız bir hesap oluşturmak için **Kayıt** öğesine tıklayın.
3 İstediğiniz içeriğe göz atıp indirin.

NOT:
- LG SmartWorld'e erişmek için mobil ağınızı kullanmanız veri ücretlerinin uygulanmasına neden olabilir.
- LG SmartWorld uygulaması tüm servis sağlayıcılarla veya ülkelerde kullanılmayabilir.

NOT: LG SmartWorld LG simgesi yoksa ne olur?
1 Cihazınızda bir mobil web tarayıcısı kullanarak LG SmartWorld'e (www.lgworld.com) erişin ve ülkenizi seçin.
2 LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin.
4 LG simgesine dokunarak LG SmartWorld uygulamasına erişin.

LG SmartWorld'de bulunan özel avantajlar
- Cihazınızı ana ekran temaları, klavye temaları ve yazı tipleriyle kişiselleştirin.
- Yalnızca LG SmartWorld'de sunulan özel promosyonların keyfini çıkarın.
- LG SmartWorld'ün yalnızca belirli cihazlarda kullanılabildiğini unutmayın. Daha fazla bilgi için lütfen www.lgworld.com adresini kontrol edin.

Web Tarayıcısı

İnternet

İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Tarayıcı; oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan cep telefonunuza getirir.

NOT: Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

- ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > öğesine tıklayın.

Tarayıcı araç çubuğunu kullanma

Tarayıcı araç çubuğuna erişmek için web sayfasının üst kısmına doğru gidin.

	Bir sayfa geri gitmek için dokunun.
	Bir sayfa ileri gitmek için tıklayın.
	Ana sayfaya gitmek için dokunun.
	Yeni bir pencere açmak için tıklayın.
	Sık kullanılan öğelerinize erişmek için tıklayın.

Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına tıklayın, web adresini girin ve klavyede **Git** öğesine tıklayın.

Sayfa açma

Yeni sayfaya gitmek için 1 > + öğesine tıklayın.

Başka bir web sayfasına gitmek için 2 öğesine tıklayın, yukarı veya aşağı kaydırın ve seçmek için istediğiniz sayfaya tıklayın.

Web'de sesli arama yapma

Tarayıcıda, adres alanına ve ardından öğesine tıklayın. İstendiğinde bir anahtar sözcük söyleyip görünen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.

NOT: Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sık kullanılanlar

Geçerli web sayfasını sık kullanılanlara eklemek için ⋮ > **Sık kullanılanlara ekle** > **Tamam** öğesine tıklayın.

Yer imi eklenen bir web sayfasını açmak için öğesine tıklayın ve istediğinizi seçin.

Geçmiş

Son ziyaret edilen web sayfaları listesini açmak için > **Geçmiş** öğesine tıklayın. Tüm geçmişi silmek için > **Evet** öğesine tıklayın.

Tarayıcı ile QSlide'ı kullanma

İnternet'te gezinirken çoklu görevleri gerçekleştirmek için bu özelliği kullanın.

Web adreslerini de içeren kişiler veya notlar gibi içeriği görüntülerken bir web adresi seçin ve açılır tarayıcıyı açmak için Popup Browser (Açılır Tarayıcı) öğesine dokunun.

QSlide penceresini başka bir konuma taşımak için pencereye dokunup sürükleyin.

Tarayıcıyı tam ekranda görüntülemek için öğesine tıklayın.

Tarayıcıyı kapatmak için öğesine dokunun.

Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.

- ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > öğesine tıklayın.

NOT: Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Web sayfalarını görüntüleme

Chrome tarayıcısında, adres alanına tıklayın ve ardından bir web adresi veya arama kriteri girin.

Sayfa açma

Yeni bir sayfa açmak için ⋮ > **Yeni sekme** öğesine tıklayın.

Başka bir web sayfasına gitmek için ☐ öğesine tıklayın ve seçmek için sayfaya tıklayın.

Ayarlar

Bu bölümde, telefonunuzun Sistem Ayarları menülerini kullanarak değiştirebileceğiniz öğeler genel olarak açıklanmıştır.

Ayarlar menüsüne erişim:

- ○ öğesine tıklayın > □ > **Sistem ayarları** öğesini basılı tutun.

- veya -

- ○ > ⊞ > **Uygulamalar** sekmesi (gerekiyorsa) > ⚙ öğesine tıklayın.

Ağlar

< KABLOSUZ AĞLAR >

Wi-Fi

Wi-Fi bağlantılarınızı yönetmenize ve mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmanıza olanak tanır.

Bluetooth

Bluetooth kablosuz özelliğini yönetmenize olanak tanır.

Mobil veri

Veri kullanımını görüntüler ve kişiselleştirilmiş bir mobil veri kullanım sınırı belirlemenize olanak tanır.

Çağrı ayarları

Bu menü, çeşitli çağrı ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.

- **Telesekreter** – Operatörünüzün telesekreter hizmetini seçmenizi sağlar.
- **Sabit Arama Numaraları** – Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini yönetmenize ve düzenlemenize olanak tanır. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyarsınız. Etkinleştirilirse telefonunuzdan yalnızca sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

- **Gelen arama açılır penceresi** – Bir uygulama kullanılırken gelen çağrı için bir açılır pencere görüntüler.
- **Çağrı reddetme** – Çağrı reddetme fonksiyonunu ayarlamanıza olanak tanır.
- **Mesaj ile reddet** - Bir çağrıyı reddetmek istediğinizde, bu fonksiyonu kullanarak hızlı mesaj gönderebilirsiniz. Toplantı sırasında çağrı reddetmeniz gerektiğinde bu işlev çok kullanışlıdır.
- **Çağrı yönlendirme** – Çağrıların ne zaman yönlendirileceğini seçmenize olanak tanır.
- **Otomatik yanıtla** – Bağlı bir ahizesiz cihazın gelen çağrıya otomatik olarak cevap vermesinden önce geçecek süreyi ayarlar.
- **Bağlantı titreşimi** – Karşı taraf çağrıyı yanıtladığında telefonunuzu titretir.
- **Gürültü bastırma** – Çağrı sırasında cihazınızdaki arka plan gürültüsünü bastırır.
- **Ses netliği** – Daha net duyabilmeniz için gürültülü ortamlarda ses kalitesini iyileştirir.
- **Bilinmeyen numaraları kaydet** – Bir çağrıdan sonra bilinmeyen numaraları rehbere eklemenize olanak tanır.
- **Güç tuşu aramayı sonlandırır** – Çağrıları sonlandırmak için Güç tuşunu kullanmanıza olanak tanır.
- **Çağrı engelleme** – Gelen, giden veya uluslararası çağrıları kilitler.
- **Arama süresi** – Çeşitli çağrı tipleri sırasında çağrı süresini görüntülemenize olanak tanır.
- **Ek ayarlar** – Bu seçenek, aşağıdaki ayarları değiştirmenize olanak tanır.

< BAĞLANTI >

Paylaş ve Bağlan

- **NFC** – Telefonunuz, NFC özelliğine sahip bir cep telefonudur. NFC (Yakın Alan İletişimi), elektronik cihazlar arasında iki yönlü iletişim sağlayan kablosuz bir bağlantı teknolojisidir. Birkaç santimetre mesafeden çalışır. Yalnızca cihazınızla bir NFC etiketine veya NFC'yi destekleyen başka bir cihaza tıklayarak içeriğinizi

paylaşabilirsiniz. Cihazınızla bir NFC etiketine tıklarsanız cihazınızda etiket içeriği görüntülenir.

- **Android Beam** – Bu özellik açıldığında, NFC özellikli başka bir cihazı kendi cihazınızın yakınında tutarak uygulama içeriğini diğer cihaza aktarabilirsiniz. Cihazları bir araya getirmeniz (genellikle sırt sırta) ve ardından ekranınıza tıklamanız yeterlidir. Uygulama neyin ışınlanacağını belirler.
- **SmartShare Beam** – LG telefonlardan veya tabletlerden multimedya içerik almanıza olanak tanır.
- **Medya sunucusu** – DLNA aracılığıyla yakındaki cihazlarla medya içeriğini paylaşın.
- **Miracast** – Telefon ekranını ve sesini kablosuz olarak bir Miracast dongle'a veya TV'ye yansıtmanızı sağlar.
- **LG PC Suite** – Multimedya içeriğini ve uygulamaları kolayca yönetmek için LG PC Suite'i telefonunuzla bağlayın.

İnternet paylaşımı & Ağlar

- **USB internet paylaşımı** – İnternet bağlantısını bir USB kablosu aracılığıyla bilgisayarınızla paylaşmanıza olanak tanır.
- **Wi-Fi hotspot** – Bir erişim noktası oluşturmanıza ve bağlantınızı paylaşmanıza olanak tanır.
- **Bluetooth internet paylaşımı** – Bluetooth yoluyla diğer cihazlara bağlanmanıza olanak tanır.
- **Yardım** – USB İnternet paylaşımı, Wi-Fi hotspot ve Bluetooth İnternet paylaşımıyla ilgili Yardım bilgilerini görüntüler.
- **Uçak modu** – Uçak Modu (uçuş modu); telefonunuzun oyunlar ve müzik gibi birçok özelliğini, çağrı yapmanın veya almanın ya da veri kullanımının yasak olduğu bir alandayken kullanmanıza olanak tanır. Telefonunuzu Uçak Modu'na ayarladığınızda, çağrı gönderemez veya alamaz ya da çevrimiçi verilere erişemez.

- **Mobil şebekeler** – Bu menü, çeşitli mobil ağ ayarlarını yapılandırmanıza olanak tanır.
- **VPN** – Telefonunuzdan, şirket ağınız gibi güvenli bir yerel ağın içindeki kaynaklara bağlanmanıza ve erişmenize olanak tanıyan sanal özel ağları (VPN) ekleyebilir, ayarlayabilir ve yönetebilirsiniz.

Ses

< TEMEL >

Ses profilleri

Telefonunuzun ses profilini ayarlamanıza olanak tanır. **Ses**, **Titreşim** veya **Rahatsız etmeyin** seçenekleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Ses

Telefonun ses ayarlarını ihtiyaçlarınıza ve bulunduğunuz ortama göre ayarlayın.

Titreşim gücü

Çağrılar, bildirimler ve dokunmatik ekran geri bildirimi için titreşim gücünü ayarlamanıza olanak tanır.

< ZİL TONLARI & TİTREŞİM >

Zil

Çağrılar için zil sesleri ayarlamanıza olanak tanır. Ekranın sağ üst köşesindeki + öğesine tıklayarak da bir zil sesi ekleyebilirsiniz.

Bildirim Sesi

Bildirim sesini ayarlamanıza olanak tanır. Ekranın sağ üst köşesindeki + öğesine tıklayarak da bir bildirim sesi ekleyebilirsiniz.

Titreşimle birlikte çal

Çağrı aldığınızda zil sesinin yanı sıra telefonu titreşimli olarak ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Titreşim türü

Titreşim türünü seçmenize olanak tanır.

< BİLDİRİMLER >

Rahatsız etmeyin

Bildirimlerden kaynaklanan kesintileri önlemek için bir program ayarlamanıza olanak tanır. Yalnızca Öncelik ayarlandığında, belirli özelliklerin kesintiye neden olmasına izin vermeyi seçebilirsiniz.

Kilit Ekranı

Kilit ekranında bildirimlerin gösterilmesini veya gizlenmesini isteyip istemediğinizi seçmenize olanak tanır.

Uygulamalar

Uygulamaların, bildirimlerin görüntülemesini engellemenize veya Rahatsız etmeyin ayarı yalnızca Öncelik değerine ayarlandığında, öncelikli bildirimleri gösterecek uygulamaları ayarlamanıza olanak tanır.

< GELİŞMİŞ AYARLAR >

Tıklamada titreşim

Ana ekran dokunmatik düğmelerine tıklarken ve diğer kullanıcı arabirimi etkileşimlerinde titreşim için bu seçeneği işaretleyin.

Ses efektleri

Arama tuşu tonlarını, dokunma seslerini ve ekran kilidi sesini ayarlamak için tıklayın.

- **Tuş takımı dokunma sesleri** – Tuş takımı kullanılırken ses duyulması için işaretleyin.
- **Dokunmatik sesi** – Ekran seçimleri yaparken ses duyulması için işaretleyin.
- **Ekran kilidi sesleri** – Ekranı kilitlerken ve kilidini açarken ses duyulması için işaretleyin.

Mesaj/çağrı ses bildirimleri

Açmak veya kapatmak için **Mesaj/çağrı ses bildirimleri** düğmesine tıklayın. Bu seçeneğin açılması, cihazınızın gelen aramalar veya mesajları otomatik olarak sesli okumasını sağlar.

Ekran

< ANA EKRAN & KİLİT >

Ana ekran

- **Anaekranı seç** – Varsayılan ana ekran olarak **Ana ekran** veya **EasyHome** öğelerinden birini ayarlayın.
- **Smart Bulletin** – Özelliği Açık veya Kapalı değerine getirmek için Smart Bulletin düğmesine tıklayın. Bu özelliğin etkinleştirilmesi, kişiselleştirilmiş bilgileri gösteren ilave bir Ana Ekran ekler. **LG Health** veya **Smart Tips** öğelerine işaretleyin.
- **Tema** – Cihazınız için ekran temasını ayarlar. Yeni temaları **LG SmartWorld**'den indirebilirsiniz.
- **Duvar kağıdı** – Ana ekranınızda kullanılacak duvar kağıdını ayarlar.
- **Ekran efekti** – Bir Ana ekran yerleşiminden diğerine geçerken görüntülenmesini istediğiniz kaydırma efekti türünü seçin.
- **Ana ekran döngüsüne izin ver** – Ana ekranı kaydırırken son ekrandan sonra ilk ekranı görüntüler.
- **Ana ekran yedekleme ve geri yükleme** – Uygulama/widget görünümlerini ve Ana ekran duvar kağıdını yedekleyebilir ve geri yükleyebilirsiniz.
- **Yardım** – Ana ekrana yönelik yardım bilgilerini görüntüler.

Kilit Ekranı

- **Ekran kilidini seçin** – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlar. Ekran kilidini açmaya yarayan şeklin çiziminde size yol gösterecek ekranları görüntüler.

Şekilli kilit türünü etkinleştirdiyseniz telefonunuzu açtığınızda veya ekranı uyandırdığınızda ekran kilidini açmak için kilit açma desenini çizmeniz istenir.

- **Smart Lock** – Güvenilir bir Bluetooth cihazı bağlıyken, eviniz veya iş yeriniz gibi bildiğiniz bir konumdayken veya yüzünüzü tanıdığında telefonunuzun kilidinin açık tutulmasını ayarlar.
- **Ekran efekti** – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar.

NOT: Ekran kilidi desen olarak ayarlanmışsa bu ayar ismi Desen efekti olabilir.

- **Duvar kağıdı** – Kilit ekranı duvar kağıdınızı ayarlamanıza olanak tanır.
- **Kısayollar** – Kilit ekranındaki kısayolları seçmenize olanak tanır.
- **Hava animasyonları** – Kilit ekranında, geçerli konum için hava animasyonunun gösterilip gösterilmeyeceğini işaretleyin.
- **Kayıp telefon için irtibat bilgileri** – Telefonun kaybolması durumunda kilit ekranında telefon sahibinin bilgilerinin görüntülenmesine olanak tanır.
- **Kilit zamanlayıcı** – Ekranın zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitlenmesinden önceki süreyi ayarlar.
- **Açma tuşu aniden kilitler** – Güç/Kilit Düğmesine basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.

Ana ekran dokunmatik tuşlari

Tüm ekranların en altında görüntülenen Ana ekran dokunmatik düğmelerinii ayarlayın. Hangi tuşların görüntüleneceğini, çubuktaki konumlarını ve görünümlerini ayarlayın.

< YAZI TİPİ >

Yazı Tipi türü

Telefon ve menüler için kullanılan yazı tipi türünü ayarlar.

Yazı Tipi Boyutu

Telefon ve menülerde görüntülenen yazı tipi boyutunu ayarlar.

< DİĞER EKRAN AYARLARI >

Parlaklık

Ekran parlaklığını ayarlar. En iyi pil performansı için telefonu rahatça kullanmanızı sağlayan en düşük parlaklık seviyesini kullanın.

Bildirim LED'i

Açmak veya kapatmak için düğmeye tıklayın. Açık değeri, seçtiğiniz bildirimlere yönelik LED ışığını her biri için ayarladığınız renkte etkinleştirir.

Ekranı otomatik döndür

Ekranı telefonunuzun yönüne bağlı olarak (dikey veya yatay) otomatik şekilde döndürmek üzere telefonu ayarlamak için bu seçeneği işaretleyin.

Ekran zaman aşımı

Ekran zaman aşımına uğramadan önceki zaman miktarını ayarlar.

Ekran modu

Ekran modunu ayarlar. **Standart**, **Canlı** veya **Doğal** arasından bir seçim yapın.

< GELİŞMİŞ AYARLAR >

Ekran kapanma efekti

Ekranı kilitlerken ve kapatırken kullanılacak ekran kapanma efektini seçin. **Retro TV, Kara Delik** ve **Kararma** seçenekleri arasından seçim yapın.

Hafif uyku

Açmak veya Kapatmak arasında geçiş yapmak için Hafif uyku düğmesine tıklayın. Açık değeri, telefon yuvada ve/veya şarj edilirken uyku sırasında bir ekran koruyucunun görüntülenmesine olanak tanır.

Ekran tonunu otomatik ayarla

Ekran parlaklığını bir resim rengi analiziyle otomatik olarak ayarlamak için işaretleyin.

Genel

< KİŞİSEL >

Dil ve giriş

Telefonunuzdaki metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini ayarlamak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

- **Dil** – Telefonunuzda kullanılacak dili ayarlar.
- **Varsayılan** – Metni girerken kullanılacak varsayılan klavyeyi ayarlamanıza olanak tanır.
- **LG Klavye** – LG Klavye'yi kullanarak metin girmeyi seçmek için işaretleyin. Aşağıdaki ayarları değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.
- **Google sesle yazma** – Google sesli giriş özelliğini kullanarak metin girmek için işaretleyin. Google ses ayarlarını değiştirmek için Ayarlar simgesine tıklayın.
- **Sesli Arama** – Sesli arama seçeneklerini ayarlar.
- **Metin okuma çıkışı** – Tercih edilen okuma motorunu ve okuma hızını (çok yavaş ve çok hızlı arasında) ayarlar. Ayrıca konuşma sentezinin kısa bir gösterimini oynatır.
- **İmleç hızı** – Bir kaydırma çubuğuyla imleç hızını ayarlamanıza olanak tanır.

Konum

GPS, Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzun belirlenmesi için konum hizmetlerini yönetmenize olanak tanır.

- **Mod** – **Yüksek doğruluk (GPS ve ağlar)**, **Batarya tasarrufu (Sadece ağlar)** ve **Sadece cihaz sensörleri (Sadece GPS)** öğeleri arasından konum modunu seçmenize olanak tanır.
- **Kamera** – Fotoğrafların veya videoların, çekildikleri konumlarla etiketlenmesi için işaretleyin.
- **Google Konum Bildirme Özelliği** – Google konum ayarlarınızı görüntülemenize ve yönetmenize olanak tanır.

Hesaplar ve senkronizasyon

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. **Otomatik senkronizasyon** seçeneğinin devre dışı bırakılması, güç tasarrufu sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilir (ancak ortadan kaldırmaz).

Bulut

Hızlı ve kolay bir şekilde bir bulut hizmeti kullanmak için bir bulut hesabı eklemenize olanak tanır.

Erişilebilirlik

Telefonunuza yüklediğiniz erişilebilirlik eklentilerini yapılandırmak için **Erişilebilirlik** ayarlarını kullanın.

NOT: Seçilebilir olması için ek eklentiler gerektirir.

Tek elle kullanma

- **Arama tuş takımı** – Arama tuş takımını cihazın sağına veya soluna taşıyabilmeniz için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.
- **LG Klavye** – LG klavyeyi cihazın sağına veya soluna taşıyabilmeniz için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.
- **Kilit Ekranı** – PIN Kilit ekranı tuş takımını telefonunun sağına veya soluna taşıyabilmeniz için bu seçeneği işaretleyin. Bir tarafa ya da diğer tarafa taşımak için oka tıklamanız yeterlidir.
- **Yardım** – Tek elle çalıştırma ile ilgili bilgileri görüntüler.

Kısa yol tuşu

Ekran kapalı veya kilitliyken Ses düğmesini basılı tutarak uygulamalara hızlı bir şekilde erişin. Ekranın sağ üst köşesindeki Kısayol tuşu anahtarına (Kısayol tuşu anahtar resmi) tıklayarak özelliği **Açık** veya **Kapalı** değerine getirin.

< GİZLİLİK >

Güvenlik

- **İçerik kilidi** – Galeri'de dosyaları kilitlemek için kilit türünü seçin. Şu seçenekler arasından seçim yapın: **Şifre** veya **Şekil**.
- **Telefonu şifrele** – Cihazdaki tüm verileri şifreleyin.
- **SD kart depolamasını şifrele** – SD kartı şifrelemenize ve verilerin diğer cihazlar için kullanılamaz duruma getirilmesine olanak tanır.
- **Şifre girişi görünür** – Girdiğiniz karakteri görebilmeniz amacıyla, girdiğiniz parolanın her karakterinin kısa bir süre görünmesi için işaretleyin.
- **Cihaz yöneticileri** – Telefon yöneticilerini görüntülemenize veya devre dışı bırakmanıza olanak tanır.
- **Bilinmeyen kaynaklar** – Play Store harici uygulamaları yüklemenize olanak tanır.
- **Uygulamaları doğrula** – Zarara neden olabilecek uygulamaların yüklenmesini engeller veya önceden uyarır.
- **Bellek tipi** – Kimlik bilgilerine ilişkin bellek tipini görüntüler.
- **Güvenilen kimlik bilgileri** – Güvenilen CA sertifikalarını görüntüler.
- **SD karttan yükle** – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemenize olanak tanır.
- **Depoyu temizle** – Tüm güvenli sertifikalar ile ilgili kimlik bilgilerini ve güvenli depolamaya ait parolayı siler.
- **Trust agents** – Güvenilir tarafları görüntüleyin veya devre dışı bırakın.
- **Ekran pimi** – Bu özellik, cihazınızı kilitlemenize ve geçerli kullanıcının yalnızca sabitlenen uygulamaya erişebilmesine olanak tanır. Bu özellik, çocuğu olan kullanıcılar için faydalıdır.

< AKILLI İŞLEVLER >

Hareketler

- **Gelen aramaya cevap verin** – Telefonu kulağınıza getirdiğinizde gelen çağrının otomatik olarak cevaplanması için bu seçeneği işaretleyin.

- **Zil sesi azalarak kaybolsun** – Telefonu düz bir yüzeyden aldığınızda gelen çağrı zilinin azalarak kaybolması için bu seçeneği işaretleyin.
- **Gelen aramayı sessize alma** – Telefonu ters çevirdiğinizde gelen çağrıların sessize alınması için bu seçeneği işaretleyin.
- **Alarmı erteleme veya durdurma** – Cihazı ters çevirdiğinizde alarmın ertelenmesi veya durdurulması için bu seçeneği işaretleyin.
- **Videoyu duraklat** – Cihazı ters çevirdiğinizde oynatılmakta olan videonun duraklatılması için bu seçeneği işaretleyin.
- **Yardım** – Cihazınızın Hareketler özelliğini nasıl kullanacağınızı öğrenmeniz için bir Yardım kılavuzu görüntüler.
- **Hareket sensörü ayarı** – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini iyileştirmenize olanak tanır.

QuickCircle

Bu menü, QuickCircle kullanırken doğrudan kapaktaki küçük görünümde kullanılacak uygulamaları seçmenize olanak tanır.

Çift Pencere

Çift Pencere özelliğini yapılandırmanıza olanak tanır.

- **Ayrılmış görünüm** – Tam ekranda bir bağlantıya veya e-postalardaki eklentilere tıkladığınızda Çift pencerenin açılması için işaretleyin.
- **Yardım** – Çift pencere kullanımı için ipuçlarını görüntüleyin.

< AYGIT YÖNETİMİ >

Tarih & Saat

Tarihlerin nasıl görüntüleneceğini ayarlamak için **Tarih & Saat** ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

Depolama

- **DAHİLİ DEP BİRİMİ** – Dahili depolama kullanımını görüntüleyin.

Pil

- **PİL HAKKINDA BİLGİLER** – Pil şarj bilgileri, kalan şarj yüzdesi ve şarj durumu ile birlikte bir pil grafiğinde görüntülenir.
  Pil seviyesini ve kullanım ayrıntılarını görmek üzere Pil kullanım ekranını görüntülemek için Pil şarj simgesine dokunun. Telefon, hangi bileşenlerin ve uygulamaların pil gücünü en çok kullandığını da görüntüler. Daha ayrıntılı bilgileri görmek için öğelerden birine tıklayın.
- **Pil kullanımı** – Pil kullanımını görüntüler.
- **Durum çubuğunda batarya oranı** – Pil seviyesi yüzdesini Durum Çubuğunda, Pil simgesinin yanında görüntülemek için işaretleyin.
- **GÜÇ TASARRUFU** – Açmak veya Kapatmak için Güç Tasarrufu anahtarına tıklayın. Aşağıdaki ayarlara erişmek için Güç Tasarrufu'na tıklayın:
- **GÜÇ TASARRUFUNU AÇ** – Güç Tasarrufu özelliğini otomatik olarak açacak pil şarj yüzdesi seviyesini ayarlar. Hemen, %5 pil ve %15 pil seçeneklerinden birini belirleyin.
- **Yardım** – Pil tasarrufu özelliğine ilişkin yardım bilgilerini görüntüler.

Smart cleaning

Kullanılmayan uygulamaları ve verileri yönetmenize olanak tanır.

Uygulamalar

Uygulamalarınızı görüntüleyin ve yönetin.

Varsayılan mesaj uygulaması

Bu menü, istediğiniz mesajlaşma uygulamasını varsayılan uygulama olarak ayarlamanıza olanak tanır.

Yedekle & sıfırla

Bu menü, verilerinizi yedeklemenize, otomatik olarak geri yüklemenize ve telefonunuzdaki tüm verileri silmenize olanak tanır.

- **Verilerimi yedekle** – Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemenize olanak tanır.
- **Yedekleme hesabı** – Hesabınızı yedeklemenize olanak tanır.
- **Otomatik geri yükle** – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesine olanak tanır.
- **LG Backup Hizmeti** – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler; veri kaybı veya değiştirilmesi durumunda bu bilgileri geri yükler.
- **Fabrika verilerine sıfırla** – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve resimler, videolar gibi kullanıcı verileri de dahil olmak üzere tüm verilerinizi silin.

Yazıcılar

Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.

Telefon hakkında

Ağ, telefon kimliği, pil, donanım, yazılım, yasal bilgiler, düzenlemeler ve güvenlikle ilgili bilgileri görüntüleyin.

PC yazılımı (LG PC Suite)

Windows işletim sistemi için

LG PC Suite, bilgisayarınızla telefonunuza bağlanmanıza olanak tanıyarak telefonunuzdaki medya içeriğini ve uygulamaları yönetmenize yardımcı olur.

LG PC Suite yazılımıyla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resimler) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.
- Cihazınızdaki uygulamaları yedekleyebilirsiniz.
- Cihazınızdaki yazılımları güncelleyebilirsiniz.
- Bilgisayarınızın multimedya içeriklerini başka bir cihazdan oynatma

NOT: Modele bağlı olarak bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.

NOT: LG PC Suite yazılımını nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

LG PC Suite Yazılımını Yükleme

LG PC Suite yazılımını indirmek için lütfen aşağıdakileri yapın:

1. www.lg.com adresine gidin.
2. **DESTEK** > **MOBİL DESTEK** > **PC Senkronizasyonu** seçeneğine gidin.
3. Model bilgilerini seçin ve **GİT**'e tıklayın.
4. Görünümü aşağı kaydırın, **PC SENKRONİZASYONU** sekmesi > **Windows** > **İNDİR** seçeneklerini belirleyerek LG PC Suite yazılımını indirin.

LG PC Suite Yazılımına İlişkin Sistem Gereksinimleri

- OS: Windows XP (Hizmet paketi 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz veya üstü işlemciler
- Bellek: 512 MB veya üstü RAM'ler
- Grafik kartı: 1024 x 768 çözünürlük, 32 bit renk veya üstü
- HDD: 500 MB veya daha fazla boş sabit disk alanı (Depolanan verilerin hacmine bağlı olarak daha fazla boş disk alanı gerekebilir.)
- Gerekli yazılım: LG Birleşik sürücüleri, Windows Media Player 10 veya üstü.

NOT: LG Birleşik USB Sürücüsü
Bir LG cihazı ve bilgisayarı bağlamak için LG Birleşik USB sürücüsü gereklidir. LG PC Suite yazılım uygulamasıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

Mac OS için

LG PC Suite yazılımıyla şunları yapabilirsiniz...

- Medya içeriklerinizi (müzik, film, resimler) PC'nizde yönetebilir ve oynatabilirsiniz.
- Multimedya içeriklerini cihazınıza gönderebilirsiniz.
- Cihazınızdaki ve PC'nizdeki verileri (takvimler, rehber, sık kullanılanlar) senkronize edebilirsiniz.

NOT: Modele bağlı olarak bazı fonksiyonlar kullanılamayabilir.

NOT: LG PC Suite yazılımını nasıl kullanacağınızı öğrenmek için uygulamadaki Yardım menüsünü kullanabilirsiniz.

LG PC Suite Yazılımını Yükleme

LG PC Suite yazılımını indirmek için lütfen aşağıdakileri yapın:

1 www.lg.com adresine gidin.
2 **DESTEK** > **MOBİL DESTEK** > **PC Senkronizasyonu** seçeneğine gidin.
3 Model bilgilerini seçin ve **GİT**'e tıklayın.
4 Görünümü aşağı kaydırın, **PC SENKRONİZASYONU** sekmesi > **Mac OS**> **İNDİR** seçeneklerini belirleyerek LG PC Suite yazılımını indirin.

LG PC Suite Yazılımına İlişkin Sistem Gereksinimleri

- OS: Mac OS X (10.6.8) veya üstü
- Hafıza: 2 GB RAM veya üstü
- Grafik kartı: 1024 x 768 ekran çözünürlüğü veya üstü ve 32 bit renk
- Sabit disk: 500 MB veya daha fazla depolama alanı (Veri için ek depolama gerekli olabilir)
- Gerekli yazılım: LG Birleşik Mobil sürücü

NOT: LG Entegre USB Sürücüsü

Bir LG cihazı ve bilgisayarı bağlamak için LG entegre USB sürücüsü gereklidir. LG PC Suite yazılım uygulamasıyla birlikte otomatik olarak yüklenir.

Telefon yazılımı güncelleme

Telefon yazılımı güncelleme

LG telefonunuz için İnternet'te bulunan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemeleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen http://www.lg.com/common/index.jsp adresini ziyaret edin.

Bu özellik telefonunuzun yerleşik yazılımını herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan İnternet'ten rahatça en yeni sürüme güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

Cep telefonu yerleşik yazılım güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiği için ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları okuyup kontrol ettiğinizden emin olun. Yükseltme sırasında USB kablosunun çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

NOT: LG kendi takdirine bağlı olarak cihaz yazılımı güncellemelerini yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve tüm telefon modelleri için daha yeni bir yazılım sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

LG telefonunuz için Over-the-Air (OTA) aracılığıyla yazılım güncellemeleri

Bu özellik, USB kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla telefonunuzun yazılımını daha yeni bir sürüme rahatça güncellemenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut yerleşik yazılımın daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir.

İlk olarak, cep telefonunuzun yazılım sürümünü kontrol etmelisiniz: **Ayarlar** > **Genel** sekmesi > **Telefon hakkında** > **Güncelleme Merkezi** > **Yazılım güncelleme** > **Güncelleme için şimdi kontrol**.

NOT: Telefonunuzun yazılımını güncelleme işleminde Google hesap bilgileriniz ve diğer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere dahili telefon hafızasındaki tüm kişisel verileriniz kaybolabilir. LG, bu nedenle telefonunuzun yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önerir. LG, kişisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

NOT: Bu özellik şebeke hizmet sağlayıcınıza, bölgenize ve ülkenize bağlıdır.

Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Bu, telefonunuzu güvenli ve doğru bir şekilde kullanmanızı sağlar.
- Bu kılavuzda sağlanan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları telefonunuzda farklı görünebilir.
- İçeriğiniz son üründen veya operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen www.lg.com adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Telefonunuzun uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi kişiselleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının yanlış bir şekilde çalışmalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alır ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme, indirme, otomatik senkronizasyon ve konum hizmetleri gibi veri servisleri için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için ihtiyaçlarınıza uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.

DivX HD

Bu DivX Certified® aygıt DivX® video oynattığından emin olmak için sıkı testlerden geçirilmiştir.
Satın alınan DivX filmleri oynatmak için önce aygıtınızı vod.divx.com sitesinden kaydedin. Kayıt kodunuzu, aygıtınızın ayar menüsünün DivX VOD bölümünde bulabilirsiniz.

Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.

DivX®, DivX Certified® ve ilgili logoları DivX, LLC'nin ticari markalarıdır ve lisansla kullanılır.

Dolby Digital Plus

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Digital Plus ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar telefonunuzla kullanılabilir. **(Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)**

- Seyahat adaptörü
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Stereo kulaklık
- USB kablosu

NOT:

- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız. Cihazınızla birlikte verilen öğeler sadece bu cihaz için tasarlanmış olup diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Cihazla birlikte verilen öğeler ve mevcut aksesuarlar, bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Teknik özellikler

İşlemci	Qualcomm Snapdragon™ 810 processor with 2.0GHz 64-bit Octa-Core CPU
Taşıyıcı	HSDPA+ 42Mbps
Ekran	5.5-inch Full HD Curved P-OLED (1080 x 1920 pixels / 403 ppi)
Kamera	Arka 13.0MP with OIS+ with Laser Auto Focus / Ön 2.1MP

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
SIM veya USIM kart hatası	Telefonda SIM veya USIM kart yoktur veya yanlış takılmıştır.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok/ Şebeke kesildi	Sinyal zayıf veya operatör ağı dışındasınız.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Şebeke operatörü kapsama haritasını kontrol edin.
	Operatör yeni servisler uyguladı.	SIM kartın 6-12 aydan daha eski olup olmadığını kontrol edin. Eskiyse SIM kartınızı ağ sağlayıcınızın en yakın şubesinden değiştirin. Servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Kodlar eşleşmiyor	Bir güvenlik kodunu değiştirmek için yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekir.	Eğer kodu unutursanız, servis sağlayıcınızla temasa geçin.
	Girdiğiniz iki kod birbiriyle eşleşmiyor.	
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşılamıyor	Numara çevirme hatası	Yeni şebeke tanınmıyor.
	Yeni SIM veya USIM kart takılıdır.	Yeni kısıtlamaları kontrol edin.
	Peşin ödenen masraf sınırına ulaşıldı.	Servis sağlayıcısıyla görüşün veya limiti PIN2 ile sıfırlayın.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Telefon açılamıyor	Açma/Kapama tuşuna çok kısa basılmış.	Açma/Kapama tuşunu en az iki saniye basılı tutun.
	Pil dolu değil.	Pili şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Telefonun normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve telefonla bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir prize takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.
Numaraya izin verilmiyor.	Sabit numara çevirme fonksiyonu açıktır.	Ayarlar menüsünü kontrol ederek fonksiyonu kapatın.
Mesaj ve fotoğraf alınamıyor/ gönderilemiyor	Bellek dolu	Telefonunuzdaki mesajların bazılarını silin.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.
Bir çağrı geldiğinde ekran açılmıyor.	Yakınlık sensörü sorunu	Bir koruma bandı veya kılıf kullanıyorsanız bunun yakınlık sensörünün çevresindeki alanı kapatmadığından emin olun. Yakınlık sensörünün etrafındaki alanın temiz olduğundan emin olun.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.
Kapanıyor veya donuyor	Aralıklı yazılım problemi	Web sitesi yoluyla bir yazılım güncellemesi gerçekleştirmeye çalışın.

SSS

Kategori	Soru	Cevap
Bluetooth Cihazlar	Bluetooth aracılığıyla mevcut olan fonksiyonlar nelerdir?	Stereo/Mono kulaklık veya araç kiti gibi bir Bluetooth ses cihazı bağlayabilirsiniz.
Rehber Yedekleme	Kişileri nasıl yedekleyebilirim?	Rehber verileri cihazınız ile Gmail™ arasında senkronize edilebilir.
Senkronizasyon	Gmail ile tek yönlü senkronizasyon mümkün mü?	Yalnızca çift yönlü senkronizasyon kullanılabilir.
Senkronizasyon	Tüm e-posta klasörlerini senkronize etmek mümkün mü?	Gelen Kutusu otomatik olarak senkronize edilir. Diğer klasörleri görüntülemek için ⋮ simgesine tıklayın ve başka bir klasör seçmek için **Klasörler** öğesini seçin.
Gmail Oturum Açma	Gmail'e her erişmek istediğimde Gmail'de oturum açmak zorunda mıyım?	Gmail'de oturum açtıktan sonra tekrar oturum açmanıza gerek yoktur.
Google Hesabı	E-postaları filtrelemek mümkün mü?	Hayır, telefon e-posta filtrelemesini desteklemez.
E-posta	E-posta yazarken başka bir uygulamayı yürütmem halinde ne olur?	E-postanız otomatik olarak taslak halinde kaydedilir.

Kategori	Soru	Cevap
Zil sesi	Zil tonları olarak MP3 dosyalarının kullanılmasıyla ilgili bir dosya boyutu sınırı var mı?	Dosya boyutu sınırlaması yoktur.
Mesaj Saati	Telefonum, 24 saatten daha eski mesajların alındığı saati göstermiyor. Bunu nasıl değiştirebilirim?	Yalnızca aynı gün aldığınız mesajların saatlerini görebilirsiniz.
Gezinme	Telefonuma başka bir gezinme uygulaması yüklemem mümkün mü?	Play Store™ üzerinde mevcut olan ve donanım ile uyumlu olan her uygulamayı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz.
Senkronizasyon	Tüm e-posta hesaplarımdan gelen kişileri senkronize etmem mümkün mü?	Yalnızca Gmail ve MS Exchange sunucusu (şirket e-posta sunucusu) kişileri senkronize edilebilir.
Bekleme ve Duraklama	Bir kişiyi numaralarda Bekleme ve Duraklama ile kaydetmem mümkün mü?	Numaraya kaydedilmiş bir kişiyi Bekleme ve Duraklama fonksiyonlarıyla aktardıysanız bu özellikleri kullanamazsınız. Her bir numarayı tekrar kaydetmeniz gerekir. Bekleme ve Duraklama ile nasıl kaydedilir: 1. Ana ekrandan öğesine tıklayın. 2. Numarayı çevirin, ardından ⋮ öğesine tıklayın. 3. **2 saniyelik duraklama ekle** veya Bekleme ekle öğesine tıklayın.

Kategori	Soru	Cevap
Güvenlik	Telefonun güvenlik fonksiyonları nelerdir?	Telefonu, telefona erişilmeden veya telefon kullanılmadan önce bir Kilit Açma Deseninin girilmesini gerektirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
Kilit Açma Deseni	Nasıl Kilit Açma Deseni oluşturabilirim?	1. Ana ekrandan ☐ öğesine tıklayın ve basılı tutun. 2. **Sistem ayarları** > **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** öğesine tıklayın. 3. **Ekran kilidini seçin** > **Şekil** öğesine tıklayın. Bunu ilk kez yaptığınızda, Kilit Açma Deseni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür. 4. Deseninizi çizdikten sonra, onay için ikinci bir kez daha çizerek ayarlayın. Kilit desenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır. Ayarladığınız kilit açma desenini unutmamanız çok önemlidir. Beş kez yanlış bir desen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma deseninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için beş hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız, 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz. (Veya önceden yedek PIN ayarladıysanız, kilit açma deseni için yedek PIN kodunu kullanabilirsiniz.)

Kategori	Soru	Cevap
Kilit Açma Deseni	Kilit açma desenimi unutursam ve Google hesabımı telefonda oluşturmadıysam ne yapmalıyım?	Deseninizi unutursanız: Telefonunuzda Google hesabınızda oturum açtıysanız; ancak deseni 5 kez yanlış girdiyseniz Deseni unuttum düğmesine tıklayın. Bundan sonra, telefonunuzun kilidini açmak için Google hesabınızda oturum açmanız gerekir. Telefonda bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da unuttuysanız sert sıfırlama yapmanız gerekir. Dikkat: Fabrika ayarlarına sıfırlama gerçekleştirirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinir. Fabrika ayarlarına sıfırlamadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.
Bellek	Belleğimin dolduğunu bilecek miyim?	Evet, bu konuda bir bildirim alacaksınız.
Dil Desteği	Telefonumun dilini değiştirmem mümkün mü?	Cihazın çok dilli özellikleri vardır. Dili değiştirmek için: 1. Ana ekrandan ☐ öğesini basılı tutun ve **Sistem ayarları** öğesine tıklayın. 2. **Genel** sekmesi > **Dil ve giriş** > **Dil** seçeneklerine tıklayın. 3. İstenen dile tıklayın.
VPN	Nasıl VPN kurabilirim?	VPN erişim yapılandırması şirkete göre değişir. Telefonunuzdan VPN erişimini yapılandırmak için şirketinizin ağ yöneticisinden ayrıntıları almanız gerekir.

Kategori	Soru	Cevap
Ekran zaman aşımı	Ekranım 15 saniye sonra kapanıyor. Arka ışığın kapanmasına ilişkin süreyi nasıl değiştirebilirim?	1. Ana ekrandan ☐ öğesine tıklayın ve basılı tutun. 2. **Sistem ayarları** > **Ekran** sekmesine tıklayın. 3. **Ekran zaman aşımı** öğesine tıklayın. 4. Tercih ettiğiniz ekran arka ışığı zaman aşımı süresine tıklayın.
Wi-Fi ve mobil ağ	Hem Wi-Fi hem de mobil ağ mevcut olduğunda telefonum hangi hizmeti kullanır?	Verileri kullanırken telefonunuzun varsayılan ayarı Wi-Fi bağlantısıdır (telefonunuzdaki Wi-Fi bağlantısı Açık olarak ayarlıysa). Ancak, telefonunuz birinden diğerine geçtiğinde bildirim yapılmaz. Hangi veri bağlantısının kullanılmakta olduğunu görmek için ekranınızın üst kısmındaki mobil ağ veya Wi-Fi simgesine bakın.
Ana ekran	Bir uygulamayı Ana ekrandan kaldırmam mümkün mü?	Evet. Ekranın üst orta bölümünde çöp kutusu simgesi görüntülenene kadar sadece simgeyi basılı tutun. Sonra, parmağınızı kaldırmadan, simgeyi çöp tenekesine sürükleyin.
Uygulama	Bir uygulama yükledim ve bir sürü hataya sebep oldu. Nasıl kaldırabilirim?	1. Ana ekrandan ☐ öğesine tıklayın ve basılı tutun. 2. **Sistem ayarları** > **Genel** sekmesi > **Uygulamalar** > **İNDIRILEN** öğesine tıklayın. 3. Uygulamaya, ardından **Kaldır** seçeneğine tıklayın.

Kategori	Soru	Cevap
Şarj cihazı	Gerekli USB sürücüsünü yüklemeden USB kablosuyla telefonumu şarj etmem mümkün mü?	Evet, telefon gerekli sürücülerin yüklenip yüklenmemesinden bağımsız olarak USB kablosuyla şarj edilir.
Alarm	Alarmım olarak müzik dosyalarını kullanabilir miyim?	Evet. Bir müzik dosyasını zil sesi olarak kaydettikten sonra bunu alarm olarak kullanabilirsiniz. 1. Kitaplık listesindeki bir şarkıyı basılı tutun. Açılan menüde **Zil tonu yap** > **Telefon Zil Sesi** veya **Kişi zil sesi** öğesine tıklayın. 2. Çalar Saat Ayarı ekranında şarkıyı zil sesi olarak seçin.
Alarm	Telefon kapalı olduğunda alarmım çalacak mı, yoksa iptal mi olacak?	Hayır, bu desteklenmiyor.
Alarm	Zil sesi seviyesi Kapalı veya Titreşim durumundaysa, alarmımı duyar mıyım?	Bu senaryolarda bile alarmınız sesli olacak şekilde programlanmıştır.
Ekran	Ekran parlaklığını maksimum seviyeye ayarlamayı denedim; ancak hala karanlık görünüyor. Ekranı nasıl daha parlak hale getirebilirim?	1. Ana ekrandan ☐ öğesine tıklayın ve basılı tutun. 2. **Sistem ayarları** > **Ekran** sekmesi > **Ekran tonunu otomatik ayarla** öğesine tıklayın. 3. Fonksiyonu iptal etmek için onay kutusuna tıklayın.

Kategori	Soru	Cevap
Sert Sıfırlama (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	Telefonun Ayarlar menüsüne erişemezsem nasıl fabrika ayarlarına sıfırlayabilirim?	Telefonunuz orijinal durumuna dönmezse, sert sıfırlamayı (fabrika ayarlarına sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatın.

User Guide

ENGLISH

- Some content and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.
- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use.....4

Important notice.....15

Getting to know your phone.....19

Phone layout.....19
Installing the SIM or USIM card.....21
Charging the phone.....22
Inserting a memory card.....23
Unlocking the screen.....24

Your Home screen.....25

Touch screen tips.....25
Home screen.....26
Customizing the Home screen.....27
Returning to recently-used applications.28
Notifications panel.....29
On-screen keyboard.....32

Special Features.....33

Gesture shot.....33
Glance View.....33
Gesture View.....34
KnockON.....35
Knock Code.....35
Dual window.....36
QuickMemo+.....37
QSlide.....38
QuickRemote.....39

Google account setup.....40

Connecting to Networks and Devices....41

Wi-Fi.....41
Bluetooth.....42
Wi-Fi Direct.....43
SmartShare.....44
Transferring data between a PC and your device.....45

Calls.....46

Making a call.....46
Calling your contacts.....46
Answering and rejecting a call.....46
Making a second call.....47
Viewing your call logs.....47
Call settings.....47

Contacts.....48

Searching for a contact.....48
Adding a new contact.....48
Favorites contacts.....48
Creating a group.....49

Messaging.....50

Sending a message.....50
Conversation view.....51
Changing message settings.....51

E-mail **52**
Managing email accounts 52
Working with account folders 52
Composing and sending email 53

Camera and Video **54**
Camera options on the viewfinder 54
Using the advanced settings 55
Taking a photo 55
Once you have taken a photo 56
Recording a video 56
After recording a video 57
Gallery 60

Multimedia **63**
Music 63

Utilities **65**
Clock 65
Calculator 66
Calendar 66
Voice Recorder 67
Tasks 67
Voice Search 68
Downloads 68
LG SmartWorld 68

Web Browser **70**
Internet 70
Chrome 72

Settings **73**
Networks 73
Sound 76
Display 77
General 80

PC software (LG PC Suite) **86**
For Windows OS 86
For Mac OS 87

Phone software update **89**
Phone software update 89

About this user guide **91**
About this user guide 91
Trademarks 92
DivX HD 92
Dolby Digital Plus 92

Accessories **93**

Troubleshooting **94**

FAQ **98**

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H955TR has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.471 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.418 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ **WARNING**

Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

⚠ **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- The flexibility of this product is limited to withstand ordinary and normal use. This phone may be bent flat up to 180 degrees for a limited period of time but should not be bent inward. Damages caused by misuse, including but not limited to intentionally bending or continually exerting force on the product, may lead to permanent damage to the display or other parts and functions of the phone.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.

- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone and charger (fast charger) during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.
- Do not leave the phone in hot or cold places, as this may deteriorate phone performance.
- Do not replace the battery by yourself. The battery can be damaged, which can cause overheat and injury. The battery must be replaced by the authorized service provider. The battery should be recycled or disposed separately from household waste.
- Power Consumption (Networked Standby Mode) : 0.46 W

Laser safety statement

Caution!

This product employs a laser system. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain for future reference. Should the unit require maintenance, contact an authorized service center.

Use of controls, adjustments, or the performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

To prevent direct exposure to laser beam, do not try to open the enclosure or make direct contact with the laser.

Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

CE0168

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H955TR** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

4 Complies with EEE regulations.

Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You must check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ > **General** tab > **Apps**.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3 Tap **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or Location services (including GPS), turn them off.

- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

NOTE:
- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

NOTE: If you accidently press the **Power/Lock Button** while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

3. Before installing an open source application and OS

⚠ **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original settings and condition, use a Hard Reset (Factory Reset).

1 Turn the power off.

2 Press and hold the **Power/Lock Button + Volume Down Button** on the back of the phone.

3 Release the **Power/Lock Button** only when the boot logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Button** again.

4 Release all Buttons when the Factory hard reset screen is displayed.

5 Press the **Volume Buttons** to highlight **YES**, then press the **Power/Lock Button** to continue.

6 Press the **Volume Buttons** to highlight **YES** once more, then press the **Power/Lock Button** to confirm.

⚠ **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Tap ☐. App previews of recently used applications will be displayed.

2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to tap ◁ to back out of a window after using it.

- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

6. If the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock Button** and **Volume Down Button** for about 10 seconds to reset your phone. To turn your phone off, press and hold the **Power/Lock Button** and the **Volume Down Button** for about 20 seconds. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone layout

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Power/Lock Button	• Turn your phone on/off by pressing and holding this button • Short press to lock/unlock the screen
Volume Buttons	**(While screen is off)** • Long press the Up key to launch QuickMemo+ • Long press the Down key to launch Camera

⚠ **WARNING**

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, as this is part of the NFC antenna.

NOTE: The back cover of this product applies a “self-healing” technology, which self-repairs minor scratches in just a few minutes. Minor scratches are those cause by ordinary and normal use of the phone. Scratches caused by abrasive surface, misuse, including but not limited to intentional scratches, and damages caused by a fall or dropping the product, may not disappear. The “self-healing” results may vary depending on the extent of the damage as well as other conditions. Any warranty on the “self-healing” is hereby expressly excluded.

NOTE: LDAF Sensor (Laser Detection AutoFocus Sensor)

By detecting the distance with laser, when you recording with the rear camera lens, LDAF Sensor enables you to focus the long or close range more fast and accurately.

Installing the SIM or USIM card

Before you can start exploring your new phone, you need to set it up.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

NOTE: Only the microSIM cards work with the device.

3 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

Charging the phone

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery.

⚠ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

NOTE: Do not open the back cover while your phone is charging.

Inserting a memory card

Your device supports up to a 32 GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

⚠ **WARNING**

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

NOTE:

- The device supports the FAT and the exFAT file systems for memory cards. When inserting a card formatted in a different file system, the device asks to reformat the memory card.
- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

1 Remove the back cover.

2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

3 Replace the back cover.

Unlocking the screen

By default, your screen will lock after a period of inactivity, then turn off.

Unlocking the screen

1 Press the **Power/Lock Button** or double-tap on the screen.
2 Swipe the screen in any direction to unlock it.

TIP! Smart Lock

You can use **Smart Lock** to make unlocking your phone easier. You can set it to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognises your face.

Setting up Smart Lock

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab > ⚙.
2 Tap **Display** tab > **Lock screen** > **Smart Lock**.
3 Before you add any trusted devices, trusted places, or trusted face, you need to set up a screen lock (pattern, PIN, or password).

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map (if the feature is supported by the application).
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures (if the feature is supported by the application).
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the physical orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping ○.

1. Shows phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
2. Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
3. Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
4. Indicates which Home screen canvas you are currently viewing.
5. Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

6	◁ **Back Key**	Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access the Dual window.
	○ **Home Key**	Return to the Home screen from any screen.
	☐ **Recent Key**	Displays recently used applications. If you touch and hold this key, it opens a menu of available options.

Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

Adding items on your Home screen

1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
2 In the Add Mode menu, select the item you want to add. You then see this added item onto the Home screen canvas.
3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

Removing an item from the Home screen

- **Home screen** > Touch and hold the icon you want to remove > drag it to 🗑.

Adding an app as a Quick key

- From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

Removing an app from the Quick key area

- Touch and hold the desired quick key and drag it to 🗑.

NOTE: ⊞ **Apps Key** cannot be removed.

Customizing app icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon already on the Home screen canvas. The editing icon appears in the upper-right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications

1 Tap ☐. A list of recently used applications will be displayed.
2 Tap an icon to open the application. Or tap ◁ to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are using turn-by-turn navigation.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Opening the Notifications panel

Swipe down from the Status bar to open the Notifications panel. To close the Notifications panel, touch and drag the screen toward the top of the screen.

1. Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu for the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add or rearrange toggle keys.
2. Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to open the corresponding application that manages it.
3. Tap to clear all the notifications.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the Status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No SIM card inserted		A media file is currently playing
	No network signal available		Silent mode is enabled
	Airplane mode is on		Vibrate mode is on
	Connected to a Wi-Fi network		Battery fully charged
	Wired headset connected		Battery is charging
	Call in progress		Phone is connected to PC via USB cable
	Missed call		Downloading data
	Bluetooth is on		Uploading data
	System warning		GPS is on
	An alarm is set		Data is synchronizing
	New voicemail available		Choose input method

	New text or multimedia message		Media server content sharing is on
	NFC is on		Wi-Fi hotspot is active

NOTE: The icon's location in the Status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

Using the keypad and entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Tap twice for all caps.

Tap to access the keyboard's Settings menu.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the pop-up appears and displays related special characters. Without lifting the finger, drag your finger to the desired special character.

Special Features

Gesture shot

Take a picture with a hand gesture. To take a photo, raise your hand until the front camera detects it and a box appears on the screen.

Glance View

When the phone screen is off, you can see the Status bar, time and date by dragging your finger down on the screen.

Gesture View

After taking a photo with the front camera lens, you can automatically check the captured photo with this gesture.

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > 📷.

2 Take a picture with the front camera.

3 After taking the picture, bring the phone close to your face. The captured photo will be displayed.

Taking a picture **Quick preview** **Returning front camera mode**

NOTE:

- Depends on the speed and angle of the gesture, this feature may not work properly.
- When the angle is changed after Quick preview, it will go back to the camera mode. You should go to Gallery to view the picture again.

KnockON

You can wake up, or turn off, the screen as easily as double-tapping the screen. While the screen is off, and idle, double-tap the center screen quickly to wake the screen. To turn the screen off, double-tap the Status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When using KnockOn to wake the screen, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will prevent the screen from turning on. This feature is designed to prevent the device turning on inadvertently in your pocket or storage location.

Knock Code

The Knock Code feature allows you to wake and unlock the screen with your own Knock Code pattern. When enabled, Knock Code divides the screen into 4 parts and uses your unique combination of taps to secure your device. You can disable this feature in the Lock screen settings.

NOTE:
- If you enter an incorrect Knock Code combination 6 times, it will be necessary to use your Google account log in or backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in enabled, you can use Knock On function by taping the screen.

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
2 Follow the on-screen steps to set your Knock Code.
3 Tap Done when you have finished.

Unlocking the screen using the Knock Code

You can wake up and unlock the screen by tapping the Knock Code, set up in the previous section, when the screen is off.

Dual window

This feature allows you to multi-task by splitting up the screen into two, allowing you to use two compatible applications at the same time.

1 Touch and hold the ◁ to split the screen.

2 Tap or drag the app icon for the corresponding application you wish to use.

: Tap to view the Dual window menu options, or drag to resize the split screens.

: Switch two screens.

: View the app list.

: Change the selected window to full screen.

: Close the currently selected app window.

NOTE: You can enable or disable Dual window through the Settings menu.

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ > **General** tab > **Dual window**.

2 Slide the toggle key to **On** or **Off**.

QuickMemo+

The **QuickMemo+** feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

OR

1 (While screen is off) Press and hold the Volume Up button.

OR

(While the screen is on) Touch and slide the Status bar downward and tap .

2 Use the menu to select from the available options **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.

3 Tap to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

QSlide

From any screen, use the Notification panel to easily access and use the Notepad, Calendar, Calculator, and more with QSlide.

1		Tap to expand the window to full window size.
2		Tap to adjust the window's transparency.
3		Tap to close the QSlide window.
4		Drag to adjust the size.

1 Touch and slide the status bar downward > tap **QSlide** to view the available QSlide apps. Also, while using applications that support QSlide, tap . The function is displayed as a small window on your screen.

2 You can use and tap the screen under the **QSlide** windows when the transparency bar is not full .

NOTE: QSlide can support up to one window at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, set-top box and audio system, and more.

Set up

1 Touch and slide the Status bar downward and tap > **ADD REMOTE**.

OR

Tap > > **Apps** tab (if necessary) > > tap .

2 Select the type and brand of the device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Access your QuickRemote

3 Once you have completed the initial set up, you can easily access the QuickRemote from the Notification panel. Open the Notification panel and use the QuickRemote functions.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

Setting up your Google account

- During the initial boot up of your device, ensure your device is connected to the Web. Then, sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

  OR

- After having exited the Startup Wizard, tap ○ > ⊞ > ⚙ > **General** > **Accounts & sync** > **Add Account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone will automatically synchronize with your Google account on the Web (if data connection is available).

Depending on your synchronization settings, your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone.

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

Connecting to Wi-Fi networks

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap a network to connect to it.
- If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

NOTE: The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

TIP! How to obtain the phone's MAC address
Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ > **Networks** tab > **Wi-Fi** > ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

You can use Bluetooth to connect with headsets, sound systems, or even to exchange data between near devices.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Pairing your phone with another Bluetooth device

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ > **Networks** tab > **Bluetooth**.

2 Set **Bluetooth** to **ON**.

3 Tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.

4 Choose the device you want to pair with from the list and follow any subsequent instructions to complete pairing. Once the paring is successful, your phone connects to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a default Bluetooth PIN, such as 0000.

Sending data via Bluetooth

1 Using an application that supports sharing, locate the data, or file, that you want to share.
2 Select the **Share** option.
3 Select **Bluetooth**.
4 Select the paired Bluetooth device (or pair with a new device).

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

Receiving data via Bluetooth

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ > **Networks** tab > **Bluetooth**.
2 Set **Bluetooth** to **ON** to turn it on.
3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

Turning on Wi-Fi Direct

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ > **Networks** tab > **Wi-Fi.**
2 Tap ⋮ > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

NOTE: When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

SmartShare

SmartShare allows you to receive multimedia content via LG phone and tablets.

1 While viewing the content you want to share, tap ⇥ or ⋮ > **SmartShare**.

2 Tap **Play** or **Beam** in the pop-up that is displayed.

- **Play:** You can stream your content via a TV, Bluetooth speaker, etc.
- **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or via SmartShare Beam* to supported LG phones or tablets.
  *SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.

3 Tap the device you want to share from the list.

- If the device is not displayed on the list, make sure that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth is turned on. Then tap **Rescan.**

Enjoying content from nearby devices on your phone

1 To connect nearby devices to your phone, tap the **Nearby devices** option on the **Gallery** and **Music** apps.

- Make sure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network and that the DLNA service on the nearby device is turned on.

2 Tap the device you wish to connect to.
If the device is not listed, tap **Search nearby devices**.

3 After a connection is established, you can enjoy the content on your phone.

Transferring data between a PC and your device

You can copy or move data between a PC and the device.

Transferring data

1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel and select **Media device (MTP)**.
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

NOTE:
- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

Calls

Making a call

1 Tap to open the dialer.
2 Enter the number using the dialer. To delete a digit, tap .
3 After entering the desired number, tap to place the call.
4 To end the call, tap .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1 Tap to open your contacts.
2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field or scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.
3 To place the call, tap next to the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call, swipe in any direction to answer the call.
Swipe in any direction to decline the call.

Making a second call

1 During your first call, tap ⋮ > **Add call**.
2 Enter the number and tap to place the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 To toggle between numbers, tap the number displayed on the screen. You can also tap to start a conference call.
5 To end all calls, tap **End**.

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap and select **Call logs** tab.
A list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!
- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap ⋮, then tap **Delete all** to delete all of the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, tap to open the dialer.
2 Tap ⋮ to display the available options.
3 Tap **Call settings** and configure the desired options.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard. You can also scroll along the alphabet letters on the right edge of the screen.

Adding a new contact

1 Tap and enter the new contact's number.
2 Tap > **Add to Contacts** > **New contact**.
3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Gallery**.
4 Enter the desired information for the contact.
5 Tap **Save**.

Favorites contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

1 Tap to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star at the top right corner of the screen. The star turns yellow.

Removing a contact from your favorites list

1 Tap to open your contacts.
2 Tap the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow star at the top right corner of the screen. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

1 Tap to open your contacts.
2 Tap **Groups** > ⋮ > **New group**.
3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the group.
4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group are not lost. They remain in your contact list.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Tap on the Home screen and tap to create a new message.

2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

NOTE: You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.

4 Tap ⋮ to open the messaging options.

TIP! You can tap to attach a file that you want to share.

5 Tap **Send** to send your message.

TIP!

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you may be charged accordingly.

Conversation view

Text and multimedia messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

Changing message settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap ⋮ > **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.
Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing email accounts

The first time you open the **E-mail** application, a setup wizard opens to help you set up an email account.
After the initial setup, the Email app displays the contents of your inbox.

Adding another email account:

- Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** > ⋮ > **Settings** > ⊕ **Add account.**

Changing an email general settings:

- Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** > ⋮ > **Settings** > **General settings**.

Deleting an email account:

- Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > **E-mail** > ⋮ > **Settings** > ⋮ > **Remove account** > Select the account you want to delete > **Remove** > **Yes.**

Working with account folders

To access your email account's folders, open the **Email** app and tap ⋮ > **Folders**.
Each account has Inbox, Outbox, Sent and Drafts folders. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

Composing and sending messages

1 While in the **E-mail** application, tap to create a new email.

2 Enter an address for the email's intended recipient. As you enter text, matching addresses are proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.

3 Tap ⋮ to add a Cc/Bcc and tap to attach files, if required.

4 Enter the email's text.

5 Tap to send the email.

Camera and Video

To open the Camera application, tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > .

Camera options on the viewfinder

1. **Hide/Display Options** – Tap to hide/display the camera options on the viewfinder.
2. **Flash** – Allows you to manage the camera's flash. Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
3. **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera and the front camera.
4. **Shot mode** – Allows you to select the shot mode for the picture. Choose from **Auto**, **Panorama** or **Dual**.
5. **Settings** – Tap to adjust the camera and video settings.
6. **Gallery** – Tap to access your Gallery.
7. **Record** – Tap to start recording a video.
8. **Capture** – Tap to take a photo.
9. **Back key** – Tap to close the selected menu or exit the Camera app.

Using the advanced settings

In the camera viewfinder, tap ⚙ to access the camera settings below.

HDR ON	Combines photos taken at multiple exposures into one optimal photo to get a better photo in difficult lighting situations.
W10M	Selects the photo resolution.
	Allows you to say a voice command to take pictures. You can say LG, Cheese, Smile, etc.
OFF	Sets a delay after the capture key is pressed. This is ideal if you want to be in the photo or video.
	Displays grid lines to help you align your pictures and videos.
?	Opens the Help guide to show how to use a function.

Taking a photo

1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
2 Focus indicators will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
3 When the focus indicators turn blue, the camera has focused on your subject.
4 Tap to capture the photo.

Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took. The following options are available.

	Tap to edit the photo.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it in via any available social network services.
	Tap to delete the photo.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the photo to your favorites.

Recording a video

1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to capture in your video.

2 Tap once to start recording.

NOTE: The timer will be displayed on the screen.

3 A red light appears in the upper-right corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.

4 Tap to stop recording.

TIP!

– Tap to capture a screen shot while recording a video.

– Tap to pause the recording.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the top of the screen to view the last video you recorded. The following options are available.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share.
	Tap to delete the video.
	Tap to access additional options.
	Tap to add the video to favourites.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Multi-point Auto Focus

When you take a picture, the Multi-point Auto Focus (AF) function operates automatically and allows you to see a clear image.

Burst shot

Allows you to take multiple shots quickly. Touch and hold .

Panorama mode

Allows you to take a panoramic picture.

1 Tap > > **Apps** tab (if necessary) > .
2 Tap MODE > .
3 Tap to start taking the panoramic picture.
4 Pan your phone slowly in one direction.

5 Make sure that the focus area aligns with the blue guideline while taking the photo.

6 Tap to stop taking the panoramic picture.

Dual

The Dual feature allows you to take a picture or record video with the front and rear cameras at the same time.

1 Tap > > **Apps** tab (if necessary) > .

2 Tap MODE > .

NOTE: Drag the small screen to move it to your desired location. Touch and hold the small screen to resize it. Tap on the small screen to alternate between the two cameras.

3 Tap to stop dual recording.

Super Zooming

When using the rear camera lens, you can zoom in or out to 8x.

NOTE: Use a steady hand. This feature does not work with some functions Objects may be overlapped when taking a picture of fast-moving subjects.

Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Dual Play

Dual Play (wired or wireless connection to two displays) can be run on a different screen.

NOTE: Connect two devices using a wired (Slimport-HDMI) cable or wirelessly (Miracast). The connectable device can be a TV or a monitor supported by an HDMI cable or Miracast. The Gallery and Video apps are supported on Dual Play. Tap ◯ once when two displays are a different status (i.e. the monitor is playing a video and your phone's video app is displaying an empty screen), then Dual Play will start. Not all videos are supported by Dual Play. Dual Play operates at 1280X720 or higher display resolution.

Gallery

The **Gallery** allows you to view and manage all of your pictures and videos.

- Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed in a folder by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

Playing videos

1 Touch ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > .

2 Select the video you want to watch.
The following options are available.

1 ⏸/▶	Touch to pause/resume video playback.
2 ⏩	Touch to fast-forward 10 seconds.
3 ⏪	Touch to rewind 10 seconds.
4 🔊	Touch to adjust the video volume.
5 🔓 / 🔒	Touch to lock/unlock the screen.
6	Touch to rotate the screen.
7	Touch to use QSlide for the Videos app.
8	Tap to share your video using the SmartShare function.
9 ⋮	Tap to access additional options.

To change the volume while watching a video, press the Up and Down Volume buttons on the back of the phone.

Editing photos

While viewing a photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .

Setting wallpaper

While viewing a photo, tap > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

NOTE:

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when youopen files.

Multimedia

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ♫ .

Playing a song

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ♫.
2 Tap the **Songs** tab.
3 Select the song you want to play.
4 The following options are available.

1	⏸	Tap to pause playback.
	▶	Tap to resume playback.
2	⏭	Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward.

3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind.
4		Tap to adjust the volume.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
7		Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off.
8		Tap to share your music using the SmartShare function.
9		Tap to add the song to your favorites.
10		Tap to open the current playlist.
11		Tap to access additional options.

To change the volume while listening to music, press the Up and Down Volume buttons on the back side of the phone.

NOTE:
- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.
Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music.
In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Clock

Use the Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > 🕒.

Alarm

The Alarms tab allows you to set alarms.

1 Open the **Clock** app, then select the **Alarm** tab.
2 Tap the **New alarm** icon to add an alarm.
3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

NOTE: You can also tap an existing alarm to edit it.

Timer

The Timer can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

1 Open the **Clock** app, then select the **Timer** tab.
2 Set the desired time on the timer.

World clock

The World clock allows you to easily check the current time in other cities around the world.

1 Open the **Clock** app, then select the **World clock** tab.
2 Tap the **New city** icon and select the desired city.

Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Open the **Clock** app, then select the **Stopwatch** tab.

2 Tap the **Start** key to initiate the stopwatch.

NOTE: Tap the Lap key to record lap times.

3 Tap the **Stop** button to stop stopwatch.

NOTE: To reset the stopwatch, tap the Reset button. You can also tap the Resume button to resume the stopwatch.

Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard or scientific calculator.

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > .

2 Tap the number keys to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.

4 For more complex calculations, tap ⋮ > **Scientific calculator**.

NOTE: To check the history, tap ⋮ > **Calculation history**.

Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > .

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap +.

Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

Recording a sound or voice

1 Tap ○ > ⊞ > .
2 Tap ● to begin recording.
3 Tap ■ to end the recording.
4 Tap ▶ to listen to the recording.

NOTE: Tap ☰ to access your recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

You can add your tasks in the Tasks app and synchronize with you MS Exchange account (if supported by your MS Exchange account).

Synchronizing MS Exchange

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ .
2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
3 Tap **Microsoft Exchange** and sign in to your account.
4 Make sure to place a checkmark in the **Tasks** option when prompted.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Voice Search

Use this application to search the web using your voice.

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder > 🎤 .

2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through your applications.

- Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⬇ .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > LG.

2 Tap **Sign in** and enter your user name and password. If you have not signed up yet, tap **Register** to create an account.

3 Browse and download the content you want.

NOTE:

- You may incur data fee charges when using your mobile network to access LG SmartWorld.
- LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no LG SmartWorld icon?

1 Using a mobile Web browser on your device, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

Special benefits available for LG SmartWorld

- Personalize your device with home themes, keyboard themes, and fonts.
- Enjoy special promotions only offered on LG SmartWorld.
- Note that LG SmartWorld is only available for certain devices. Please check the www.lgworld.com for more information.

Web Browser

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > .

Using the Browser toolbar

Scroll towards the top of the webpage to access the browser toolbar.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to open a new window.
	Tap to access your bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To go to a new page, tap 1 > +.

To go to another webpage, tap 2, scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

In the browser, tap the address field and then tap 🎤. When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap ⋮ > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap ★ and select the desired one.

History

Tap ★ > **History** to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap 🗑 > **Yes**.

Using QSlide with the Browser

Use this feature to multi-task while browsing the internet.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the QSlide window to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap ⤢.

To close the browser, tap ✕.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

In the Chrome browser, tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To open a new page, tab ⋮ > **New tab**.

To go to another webpage, tap □, and tap the page to select it.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System Settings menus.

Accessing the Settings menu:

- Tap ○ > touch and hold □ > **System settings**.

- or -

- Tap ○ > ⊞ > **Apps** tab (if necessary) > ⚙ .

Networks

< WIRELESS NETWORKS >

Wi-Fi

Allows you to manage your Wi-Fi connections and connect to available Wi-Fi networks.

Bluetooth

Allows you to manage your the Bluetooth wireless feature.

Mobile data

Displays the data usage and allows you to set a personalized mobile data usage limit.

Call

This menu allows you to configure various call settings.

- **Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.
- **Fixed dialing numbers** – Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.

- **Incoming voice call pop-up** – Displays a pop-up for an incoming call when an app is in use.
- **Call reject** – Allows you to set the call decline function.
- **Decline with message** – When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.
- **Call forwarding** – Allows you to choose when to forward calls.
- **Auto answer** – Sets the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.
- **Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.
- **Noise suppression** – Suppresses background noise on your device during a call.
- **Voice clarity** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.
- **Save unknown numbers** – Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.
- **Power key ends call** – Allows you to use the Power key to end calls.
- **Call barring** – Locks incoming, outgoing or international calls.
- **Call duration** – Allows you to view the call duration for various types of calls.
- **Additional settings** – Allows you to change the following settings.

< CONNECTIVITY >

Share & connect

- **NFC** – Your phone is an NFC-enabled cell mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it displays the tag content on your device.

- **Android Beam** – When this feature is turned on, you can transfer app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.
  Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.
- **SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via LG phones and tablets.
- **Media server** – Share media content with nearby devices via DLNA.
- **Miracast** – Allows you to wirelessly mirror the phone screen and sound onto a Miracast dongle or TV.
- **LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

Tethering & networks

- **USB tethering** – Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.
- **Wi-Fi hotspot** – Allows you to create a hotspot and share your connection.
- **Bluetooth tethering** – Allows you to connect to other devices via Bluetooth.
- **Help** – Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.
- **Airplane mode** – Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.
- **Mobile networks** – This menu allows you to configure various mobile network settings.
- **VPN** – From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

Sound

< BASIC >

Sound profile

Allows you to set your phone's sound profile. Choose from **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

Vibration strength

Allows you to set the vibration strength for calls, notifications and touch feedback.

< RINGTONES & VIBRATIONS >

Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping + in the upper-right corner of the screen.

Notification sound

Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping + in the upper-right corner of the screen.

Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

< NOTIFICATIONS >

Do not disturb

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen

Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

< ADVANCED SETTINGS >

Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Sound effects

Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds and screen lock sound.

- **Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using the dial pad.
- **Touch sounds** – Checkmark to play a sound when making a screen selections.
- **Screen lock sound** – Checkmark to play a sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications

Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to read out incoming calls and message events automatically.

Display

< HOME & LOCK >

Home screen

- **Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as the default home.
- **Smart Bulletin** – Tap the **Smart Bulletin** switch to toggle it On or Off. Activating this feature adds an additional Home screen showing customized information. Checkmark **LG Health**, or **Smart Tips**.

- **Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download new themes from **LG SmartWorld**.
- **Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.
- **Screen swipe effect** – Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.
- **Allow Home screen looping** – Displays the first screen after the last screen when scrolling the Home screen.
- **Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and the Home screen wallpaper.
- **Help** – Displays help information for the Home screen.

Lock screen

- **Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.
  If you enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you are asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.
- **Smart Lock** – Sets to keep your phone unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.
- **Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

NOTE: This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

- **Wallpaper** – Allows you to set your Lock screen wallpaper.
- **Shortcuts** – Allows you to choose the shortcuts available on the lock screen.
- **Weather animation** – Checkmark to show weather animation on the lock screen for the current location.
- **Contact info for lost phone** – Allows you to display the owner information on the lock screen in case the phone is lost.

- **Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed out.
- **Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Button is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Home touch buttons

Set the Home touch buttons displayed at the bottom of all screens. Set which keys are displayed, their position on the bar and what they look like.

< FONT >

Font type

Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the color you set for each.

Auto-rotate screen

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout

Sets the amount of time before the screen times out.

Screen mode

Sets the screen mode. Choose from **Standard**, **Vivid** and **Natural**.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect

Select the screen-off effect when locking and turning off the screen. Choose from **Black hole**, **Retro TV** and **Fade out**.

Daydream

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows to set a screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Auto-adjust screen tone

Checkmark to adjust the screen brightness automatically with an analysis of image color.

General

< PERSONAL >

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you added to its dictionary.

- **Language** – Sets the language to use on your phone.
- **Default** – Allows you to set the default keyboard to use when entering text.
- **LG Keyboard** – Checkmark to select the LG Keyboard to enter text. Tap the Settings icon to change the following settings.
- **Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter text. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.
- **Voice Search** – Sets voice search options.
- **Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.
- **Pointer speed** – Allows you to set the pointer speed using a slide bar.

Location

Allows you to manage locations services to determine your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

- **Mode** – Allows you to choose a location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.
- **Camera** – Checkmark to tag photos or videos with the location they were taken at.
- **Google Location Reporting** – Allows you to view and manage your Google location settings.

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating the **Auto-sync data** option can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Cloud

Allows you to add a cloud account to quickly and easily use a cloud service.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

One-handed operation

- **Dial keypad** – Checkmark to enable you to move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **LG keyboard** – Checkmark to enable you to move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

- **Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the phone. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.
- **Help** – Displays information regarding one-handed operation.

Shortcut key

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume button when the screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch (Shortcut key switch image) in the upper-right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< PRIVACY >

Security

- **Content lock** – Select lock types to lock files in Gallery. Choose from **Password** or **Pattern**.
- **Encrypt phone** – Encrypt all data on the phone.
- **Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt the SD card and make data unavailable to other devices.
- **Password typing visible** – Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.
- **Phone administrators** – Allows you to view or deactivate phone administrators.
- **Unknown sources** – Allows you to install non-Play store applications.
- **Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.
- **Storage type** – Displays the storage type for credentials.
- **Trusted credentials** – Displays trusted CA certificates.
- **Install from storage** – Allows you to install encrypted certificates.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.
- **Trust agents** – View or deactivate Trust agents.

- **Screen pin** – This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

< SMART FUNCTIONS >

Gestures

- **Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.
- **Fade out ringtone** – Checkmark to allow you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.
- **Silence incoming calls** – Checkmark to allow you to flip the phone to silence incoming calls.
- **Snooze or stop alarm** – Checkmark to allow you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.
- **Pause video** – Checkmark to allow you to simply flip the device to pause the currently playing video.
- **Help** – Displays a Help guide on how to use the Gestures features of your device.
- **Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

QuickCircle case

This menu allows you to select apps to be used directly on the cover in small view using QuickCircle.

Dual window

Allows you to configure the Dual Window feature.

- **Split view** – Checkmark to allow you to tap a link on the full screen or attachments from emails to open Dual window.
- **Help** – Display tips for using Dual window.

< PHONE MANAGEMENT >

Date & time

Use the **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Storage

- **INTERNAL STORAGE** – View internal storage usage.

Battery

- **BATTERY INFORMATION** – The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery level and use details. The phone also displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the items to see more detailed information.
- **Battery usage** – Displays battery usage.
- **Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.
- **BATTERY SAVER** – Tap the Battery Saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery Saver to access the following settings:
- **TURN BATTERY SAVER ON** – Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.
- **Help** – Displays help information for the Battery saver feature.

Smart cleaning

Allows you to manage unused apps and data.

Apps

View and manage your applications.

Default message app

This menu allows you to set your default messaging app as desired.

Backup & reset

This menu allows you to back-up your data, automatically restore data, and erase all the data on your phone.

- **Backup my data** – Allows you to back up your settings and application data to the Google server.
- **Backup account** – Allows you to back up your account.
- **Automatic restore** – Allows you to restore your settings and application data when the applications are reinstalled onto your device.
- **LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.
- **Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data, including user data such as pictures and videos.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About phone

Display information about the network, phone identity, battery, hardware, software and legal.

PC software (LG PC Suite)

For Windows OS

LG PC Suite helps you manage media contents and applications in your phone by allowing you to connect to your phone with your PC.

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the software in your device.
- Play multimedia contents of your PC from other device

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

1. Go to www.lg.com.
2. Go to **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** > **PC Sync**.
3. Select the model information and click **GO**.
4. Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Windows** > **DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG United drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG United USB Driver
The LG United USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

For Mac OS

With the LG PC Suite software, you can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.

NOTE: Some functions may not be available, depending on the model.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use the LG PC Suite software.

Installing the LG PC Suite Software

To download the LG PC Suite software, please do the following:

1. Go to www.lg.com.
2. Go to **SUPPORT** > **MOBILE SUPPORT** > **PC Sync**.
3. Select the model information and click **GO**.
4. Scroll down, select the **PC SYNC** tab > **Mac OS** > **DOWNLOAD** to download LG PC Suite.

System Requirements for LG PC Suite software

- OS: Mac OS X (10.6.8) or higher
- Memory : 2GB RAM or higher
- Graphics card: 1024 x 768 screen resolution or higher and 32-bit color
- Hard disc: Storage of 500 MB or higher (Additional space may be required for data)
- Required software: LG United Mobile driver

NOTE: LG Integrated USB Driver

The LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software application.

Phone software update

Software updates from the Internet for your LG phone

For more information about software updates, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all phone models.

Software updates via Over-the-Air (OTA) for your LG phone

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

NOTE: Your personal data saved to the internal phone memory—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—may be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

DivX HD

This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video. To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content. DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.

Dolby Digital Plus

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM or USIM card error	There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, must confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error	New network not authorized.
	New SIM or USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be turned on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different outlet.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed.	The Fixed dialing number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive/ send text messages & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update through the website.

FAQ

Category	Question	Answer
Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit.
Contacts Backup	How can I back up Contacts?	Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the ⋮ icon and selecting **Folders** to choose a folder.
Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again.
Google Account	Is it possible to filter emails?	No, the phone does not support email filtering.
Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email is automatically saved as a draft.
Ringtone	Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones?	There is no file size limit.

Category	Question	Answer
Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, tap . 2. Dial the number, then tap . 3. Tap **Add 2-sec pause** or **Add wait**.
Security	What are the phone's security functions?	You can set the phone to require an Unlock Pattern to be entered before the phone can be accessed or used.

Category	Question	Answer
		1. From the Home screen, tap and hold ☐. 2. Tap **System settings** > **Display** tab > **Lock screen**. 3. Tap **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern appears. 4. Set up your pattern by drawing itthen drawing it a second time for confirmation.
Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You can nolonger access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)

Category	Question	Answer
Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I did not create my Google account on the phone?	If you forgot your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you must perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data are deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.
Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, tap and hold ☐ and tap **System settings**. 2. Tap **General** tab > **Language & input** > **Language**. 3. Tap the desired language.
VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category	Question	Answer
Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, tap and hold ☐. 2. Tap **System settings** > **Display** tab. 3. Tap **Screen timeout**. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Wi-Fi & mobile network	When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, tap and hold ☐. 2. Tap **System settings** > **General** tab > **Apps** tab (if necessary) > **DOWNLOADED**. 3. Tap the application, then tap **Uninstall**.

Category	Question	Answer
Charger	Is it possible to charge my phone using a USB cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed.
Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap **Set as ringtone** > **Phone ringtone** or **Contact ringtone**. 2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone.
Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Display	I tried to set the screen brightness to maximum but it still appears dark. How can I make the screen brighter?	1. From the Home screen, tap and hold ☐. 2. Tap **System settings** > **Display** tab > **Auto-adjust screen tone**. 3. Tap the checkbox to cancel the function.
Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I cannot access the phone's Settings menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO	: 81325
BELGE ONAY TARİHİ	: 07.04.2010
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 03.04.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

MALIN

CİNSİ

CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :.....

BANDROL VE SERİ NO :.....

TESLİM TARİHİ VE YERİ :.....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :.....

ADRESİ :.....

TELEFONU :.....

TELEFAKSI :.....

FATURA TARİHİ VE NO :.....

TARİH-İMAZ-KAŞE :.....

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatcısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestîr.Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında

bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir.Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

   - Tüketicinın malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

LG
Life's Good

MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :.....

ADRESİ :.....

.....

.....

TEL :.....

İMZA :.....

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMİ TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde Merkeze gönderilmelidir.

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO : 73

OKMEYDANI / İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,

Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Tel: 82-2-3777-1114

LG
Life's Good

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ

LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738

LG Electronics

LG
Life's Good

LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ
İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52
Fax : (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-65-43

Yetkili Servisler

Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz,

Çağrı Merkezi

444 6 543 (LGE)

ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.

Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	Sıhhıye	FIRAT ELEKTRONIK	0 312 231 65 43	Necatibey cad 21/1 sıhhıye ANKARA
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYSAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLİSTAN CADDESİ NO :69
DENİZLİ		CEZAYİRLİ ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYİRLİ	0 258 262 13 13- 0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
DİYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT ISMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
DÜZCE		BULUŞ ELEKTRONİK	0 380 514 66 81	CEDİDİYE MAH. MİMARSİNAN CD. NO:25
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0342 215 15 78- 0342 215 75 79- 0342 215 1222 0342 215 1223	DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD. NO;17/A
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
İSTANBUL	Maltepe	ŞENGÜLLER Telekomu-nikasyon	0 216 587 33 33	Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İSTANBUL	Mecidiyeköy	VİNTEK ELEKTRONİK	0 212 272 6543	BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 MECİDİYEKÖY
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43- 0 212 677 65 43-0 212 554 65 43	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
İSTANBUL/ Avrupa	AVCILAR	EKİP ELEKTRONİK	0212 472 45 00- 0212 509 67 11	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD. N34 HALKALI
İSTANBUL/ Avrupa	PERPA	PERPA MERKEZ SERVİS (DSC)	0 212 210 87 97	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT-2 No:9-0006 OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27- 0549 339 25 27	Ankara cad n:205/a bornova
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	0 262 325 46 67-0262 321 90 90-0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOGUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
KONYA	MERKEZ	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustaş Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAY-FUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOGLU APT ALTI NO.9 A-B
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89-0236 413 1363-0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
MERSİN		ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	324 326 30 09/326 30 09/326 30 88	GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI OTOPARK ÇIKIŞ KARŞISI
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATIH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTI 43/D (BORAN-LAR SERVİS KARŞISI)
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51	şeyhsinan mh. 2 aralık 2.sok. Seven paracıklı apt : 41
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16-227 47 17	İSLİCE MH. AVCILAR SK NO:3/A

Wi-Fi (WLAN)

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.

5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE	GR	HU	IE	IT	LI	LV
LT	LU	MT	NO	NL	PL	PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

LG

Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168