LG
Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-D685

MFL68043742 (1.0)

www.lg.com

LG
Life's Good

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en la pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

Contenido

Aviso importante 5

Características del teléfono 11
- Descripción general del teléfono 11
- Instalar la tarjeta SIM y la batería 14
- Cargar el teléfono 16
- Usar la tarjeta de memoria 17
- Bloquear y desbloquear la pantalla . 20

La pantalla principal 21
- Sugerencias sobre la pantalla táctil . 21
- Pantalla principal 22
  - Personalizar la pantalla principal ... 22
- Volver a las aplicaciones usadas recientemente 23
- Usar doble SIM 23
- Notificaciones 24
  - Desplazar el dedo por la pantalla hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes 24
  - Ajustes rápidos 25
  - Iconos indicadores en la barra de estado 26
- Teclado en la pantalla 28
  - Ingresar letras acentuadas 28

Ajustes de la cuenta de Google 29

Conectarse a redes y dispositivos 30
- Wi-Fi 30
  - Conectarse a redes de Wi-Fi 30
  - Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi 30
- Bluetooth 31
- Compartir la conexión de datos del teléfono 32
- Wi-Fi Direct 34
- Usar SmartShare 34
- Conectar la PC con un cable USB 37

Llamadas 39
- Realizar una llamada 39
- Llamar a los contactos 39
- Responder y rechazar una llamada .. 39
- Ajustar el volumen durante la llamada 40
- Hacer una segunda llamada 40
- Ver los registros de llamadas 40
- Ajustes de llamada 41

Contactos 42
- Buscar un contacto 42
- Agregar un nuevo contacto 42
- Contactos favoritos 42
- Crear un grupo 43

Mensajes 44
- Enviar un mensaje 44
- Lista por remitente 44
- Cambiar los ajustes de su mensaje ... 44

Correo electrónico 46
- Administrar una cuenta de e-mail 46
- Usar las carpetas de las cuentas 46

Redactar y enviar correos electrónicos 47

Cámara 48
Uso del visor 48
Opciones de ajustes avanzados 49
Tomar una foto rápida.....51
Después de que haya tomado la foto 51
Ver las fotos guardadas.....52

Videocámara 53
Uso del visor 53
Opciones de ajustes avanzados 54
Grabar un video rápido 55
Después de grabar un video.....55
Ver los videos guardados.....56
Ajustar el volumen durante la visualización de un video 56

Nuevas funciones.....57
QuickMemo 57
Usar las opciones de QuickMemo.58
Ver el QuickMemo guardado 58
QuickTranslator.....59
QuickRemote.....60
VuTalk.....62
Registrarse en VuTalk 62
LG SmartWorld.....62
Acceder a LG SmartWorld desde el teléfono 62
Usar LG SmartWorld 63

Multimedia 64
Galería.....64
Visualizar fotografías.....64
Reproducir videos.....65
Editar fotos 65
Borrar fotos/videos.....65
Establecer un fondo de pantalla....65
Videos 66
Reproducir un video 66
Música.....67
Agregar archivos de música al teléfono 67
Transferir música utilizando Sincronización multimedia (MTP). 67
Reproducir una canción.....68

Utilidades 70
Configurar una alarma.....70
Usar la calculadora 70
Agregar un evento al calendario.....70
Grabador de voz.....71
Grabar un sonido o una voz 71
Enviar una grabación de voz.....71
Radio FM 71
Administrador de tareas.....72
Tareas 72
Polaris Viewer 4.....72
LG Backup.....73
Acerca de la creación de copias de respaldo y la restauración de los datos del teléfono.....73

Contenido

Crear copias de respaldo de los datos del teléfono inteligente 74
Programar copias de respaldo automáticas.....74
Restaurar los datos del teléfono inteligente.....75
Google+ 76
Búsqueda por voz.....76
Descargas 76

La Web.....77
Internet.....77
Usar la barra de herramientas Web.... 77
Visualizar páginas web.....77
Abrir una página.....78
Buscar por voz en la web.....78
Favoritos 78
Historial.....78
Chrome.....78
Visualizar páginas web.....79
Abrir una página.....79
Sincronizar con otros dispositivos 79

Ajustes.....80
Acceder al menú de configuración ..80
REDES INALÁMBRICAS 80
DISPOSITIVO 83
PERSONAL 86
SISTEMA 88

Software de PC (LG PC Suite) 89

Actualización del software del teléfono.. 92
Actualización del software del teléfono 92

Sobre esta guía para el usuario 94
Sobre esta guía para el usuario.....94
Marcas registradas.....95
DivX HD 95
Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS 96

Accesorios 97

Por su seguridad 98

Instrucciones de seguridad 106

Solución de problemas 115

Preguntas frecuentes 119

Aviso importante

Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, no podrá recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Desinstalar aplicaciones:

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en el menú DISPOSITIVO.

2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace el dedo por la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.

3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Prolongar la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

Aviso importante

- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería.**

El estado (cargando o no se está cargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería.**

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto

ADVERTENCIA:

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

⚠ **ADVERTENCIA:**
Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque ▦ > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** en el menú DISPOSITIVO > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esto abre una pantalla que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

NOTA: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.

⚠ **ADVERTENCIA:**
Precauciones que debe seguir al usar el patrón de desbloqueo.
Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Aviso importante

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

< Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción **¿Ha olvidado el patrón?** en la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que introduzca su PIN de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

< Si olvidó su PIN o contraseña >

Si olvida su PIN o contraseña, necesitará realizar un reinicio completo.

NOTA: Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

NOTA: Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de seguridad.

5. Usar la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Copia de respaldo y restauración** en el menú PERSONAL > **Restaurar datos de fábrica**.

ADVERTENCIA:

Si ejecuta un reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Detener las aplicaciones:

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en el menú DISPOSITIVO > **EN EJECUCIÓN**.

2 Desplace el dedo por la pantalla, toque la aplicación que desee y toque **Parar**.

NOTA: Para realizar varias tareas, mantenga presionada la **Tecla de Inicio** para pasar a otra aplicación mientras utiliza una distinta. Esto no detiene la ejecución de la aplicación anterior en segundo plano en el dispositivo. Asegúrese de tocar la **Tecla Volver** para salir de la aplicación luego de usarla.

7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO para revisar los medios de almacenamiento.

2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.

3 En la pantalla del teléfono, aparecerá una lista de tipo de conexión USB. Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.

4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

8. Sostener el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

9. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo, mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** durante 10 segundos para reiniciar el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

Auricular

Sensor de proximidad

Lente de la cámara frontal

Tecla Encender/Apagar/Bloquear

- Enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Presión breve para bloquear/desbloquear la pantalla.

Pantalla táctil

Tecla Volver

- Vuelve a la pantalla anterior. Sale de una aplicación luego de usarla.

Tecla de Inicio

- Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.

Tecla de cambio de la SIM

Tecla de Opciones

- Muestra las opciones disponibles.

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

Características del teléfono

⚠ **ADVERTENCIA:**
Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

Teclas de volumen

- **En la pantalla principal:** controlan el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** controlan el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una canción:** controlan el volumen continuamente.

Tecla rápida

Tecla Encender/Apagar/ Bloquear

Conector del auricular

Luces LED infrarrojas

Micrófono

Bolígrafo Rubberdium™

Altavoz

Cargador/ puerto USB

Micrófono

Tapa posterior
Lente de la cámara
Flash
Ranura para la tarjeta microSD
Ranura para las tarjetas SIM
Batería

Instalar la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa posterior como se muestra en la imagen.

2 Deslice las tarjetas SIM hacia adentro de la ranura, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de las tarjetas quede hacia abajo.

3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería ❶ y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic ❷.

4 Alinee la cubierta de la batería sobre el compartimiento de la batería ❶ y presione hacia abajo hasta escuchar un clic ❷.

Cargar el teléfono

Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.

⚠ **ADVERTENCIA:**
Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o aparecer el mensaje referente a la demora del proceso de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

NOTA:
La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
No abra la cubierta de la batería mientras se carga el teléfono.

Usar la tarjeta de memoria

El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

Insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta de memoria quede hacia abajo.

Remover la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO > **Desactivar la MicroSD** > **OK**.

NOTA: Use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.

Dado que el dispositivo utiliza el sistema de archivos FAT32, el tamaño máximo para cualquier archivo es de 4 GB.

ADVERTENCIA:

No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

1 Toque para abrir la lista de aplicaciones.
2 Desplace el dedo por la pantalla y toque **Ajustes** > **Almacenamiento** en la ficha DISPOSITIVO.
3 Toque **Desactivar la MicroSD** y toque **OK** para confirmar.
4 Toque **Formatear la MicroSD** > **Formatear la MicroSD** > **Borrar todo**.
5 Si fijó un patrón de bloqueo, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo.**

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado: toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar: toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar: para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar mediante las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces: toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.

Zoom táctil: Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.

Rotar la pantalla: desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la

pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTAS:
Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, widgets y fondos de pantalla.

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

En la pantalla principal, podrá ver los iconos de menú en la parte inferior de la pantalla. Los iconos de menú brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza, como hacer llamadas o enviar mensajes.
Toque el icono **Aplicaciones** en la pantalla principal. Esto muestra todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Agregar elementos a la pantalla principal:

1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
2 En la parte inferior de la pantalla, seleccione el elemento que desea

agregar. Aparecerá el elemento agregado en la pantalla principal.

3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Eliminar un elemento de la pantalla principal:

- En la pantalla principal toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar y arrástrelo hacia el icono .

SUGERENCIA: Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú **Aplicaciones**, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

SUGERENCIA: Uso de las carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Arrastre un icono de una aplicación sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán creando una carpeta.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

1 Presione y mantenga presionada la **Tecla de Inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la **Tecla Volver** para volver a la pantalla anterior.

Usar doble SIM

Cuando se insertan dos tarjetas SIM en el teléfono, se muestra su información en el cuadro de notificaciones. Al tocar la tecla de cambio de SIM, se cambia la SIM activa.

Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.
Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los iconos del sistema que muestran el estado de las funciones, como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

NOTA: Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Desplazar el dedo por la pantalla hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes

Desplace el dedo por la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.

Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar fácilmente los ajustes de función como Wi-Fi, administrar el límite de tiempo de la pantalla y más. Para abrir los Ajustes rápidos, desplace el dedo por la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque o desplace el dedo por la pantalla hacia su ajuste deseado.

Reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Toque . Luego, puede verificar y reorganizar los elementos del panel de notificaciones.

NOTA: Cuando se mantiene presionado el icono de la parte superior de la pantalla, se entrará directamente a Ajustes.

La pantalla principal

Iconos indicadores en la barra de estado

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.

Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM		Modo de vibración
	Sin señal		Batería completamente cargada
	Modo avión		Se está cargando la batería
	Conectado a la red Wi-Fi		Descargando datos
	Auricular conectado		Cargando datos
	Llamada en curso		El GPS se está conectando
	Llamada en espera		Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Altavoz		Se están sincronizando los datos
	Llamada perdida		Nuevo correo de Gmail

Icono	Descripción
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz
	Modo silencioso
	Almacenamiento inalámbrico activado
	La economía de energía está activa
	Nuevo mensaje

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje de Hangouts
	Se está reproduciendo una canción
	El teléfono está conectado a la PC mediante un cable USB o el anclaje de USB está activo
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados
	VPN activado
	Modo silencioso activado

NOTA: La ubicación de los iconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

Teclado en la pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita ingresar texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e ingresar texto

Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

123? abc Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

Toque y mantenga presionado este icono para seleccionar los ajustes de la entrada por voz, escritura a mano o teclado.

Toque esta tecla para ingresar un espacio.

Toque para crear una nueva línea.

Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione español o francés como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en español o francés (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

Luego seleccione el carácter especial que desea.

Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de lo servicios de Google.

Configurar la cuenta de Google

- Acceda a una cuenta de Google desde la pantalla de configuración. O, toque > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono (esto dependerá de sus ajustes de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha desactivado Wi-Fi, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** desde el menú REDES INALÁMBRICAS.

2 Active **Wi-Fi** y detecte las redes Wi-Fi disponibles.

3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
- Las redes seguras se indican con un icono de candado.

4 Toque una red para conectarse a ella.
- Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales (consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

NOTA:
LG no se responsabiliza por la pérdida, la intercepción o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos mediante la función inalámbrica de Bluetooth.
Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su teléfono esté visible y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas.**

2 Seleccione la opción para enviar datos por Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de dato.

3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth** y toque para que sea visible a otros dispositivos.

NOTA: Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque > **Tiempo visible**.

2 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora mediante un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de

notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite http://www.android.com/tether.

Cambiar los ajustes del punto de acceso Wi-Fi

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexiones y Redes** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Punto de acceso Wi-Fi** > seleccione las opciones que desee ajustar.

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite http://www.android.com/tether.

Cambiar el nombre del punto de acceso Wi-Fi portátil o protegerlo

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

1. En la pantalla principal, toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
2. Toque **Conexiones y Redes** en el menú REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
3. Verifique que **Punto de acceso Wi-Fi** esté seleccionado.
4. Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
   - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
   - Puede cambiar el nombre **SSID de red** que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
   - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).

- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si ingresa una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede elegir **Abierta** en el menú **Seguridad** para remover la seguridad de la red Wi-Fi.

5 Toque **Guardar**.

NOTA: Si establece la opción de seguridad en **Abierta**, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct.

Activar Wi-Fi Direct:

1 Desde la pantalla principal toque la **Tecla de Opciones** ☰ > **Ajustes del sistema** > **Wi-Fi.**

2 Toque la **Tecla de Opciones** ☰ > **Wi-Fi Direct.**

3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital mediante una red inalámbrica. Ambos

dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

Activar SmartShare y compartir contenidos.

1 Desde la pantalla principal, toque **Aplicaciones** > **SmartShare**.
2 Toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes**.
3 Toque **Compartir contenidos** para permitir que otros dispositivos detecten al suyo.

- Seleccione **Solicitud para compartir** si desea seleccionar cómo aceptar las solicitudes para compartir de otros dispositivos. Elija entre **Siempre aceptar**, **Preguntar siempre** y **Negar siempre**.
- Toque **Recibir archivos** si desea permitir que otros dispositivos carguen archivos multimedia a su teléfono.

NOTA: Asegúrese de que la tarjeta MicroSD esté instalada correctamente y que la opción **Recibir archivos** del menú Ajustes esté marcada.

4 Toque **Mis contenidos compartidos** y marque los tipos de contenido que desea compartir. Elija entre **Fotos**, **Videos** y **Canción**.
5 **SmartShare** ahora queda activado y listo para compartir contenido.

Controlar sus dispositivos reproductores

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).

NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

1 Toque **Aplicaciones** > **SmartShare**.
2 Toque el icono **Reproductor** y seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos reproductores.
3 Toque el icono **Biblioteca** y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.

4 Puede explorar la biblioteca de contenido.

5 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura, luego toque **Reproducir** o toque la **Tecla de Opciones** > **Reproducir**.

Compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

1 Mientras reproduce su música usando la aplicación **Música**, toque la ficha / en la zona **Título**.
: Seleccione el dispositivo en la red.
: Actualmente, el contenido se comparte mediante SmartShare.

2 Seleccione el dispositivo de las listas de reproductores para reproducir los archivos.

NOTA: Siga los mismos pasos para usar la **Galería**, **Reproductor de video** o **Polaris Viewer 4** para compartir contenidos.

NOTA: Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación.
Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores.
Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

1 Toque **Aplicaciones** > **SmartShare**.

2 Toque el icono **Biblioteca** y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.

3 Puede explorar la biblioteca de contenido.

4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos, luego toque **Descargar** o bien toque la **Tecla de Opciones** > **Descargar**.

NOTA: Algunos contenidos no son compatibles.

Cargar contenido a la biblioteca de contenido remoto

1 Toque **Aplicaciones** > **SmartShare**.
2 Toque el icono **Biblioteca** y seleccione **Mi teléfono**.
3 Puede navegar por la biblioteca de contenido local para encontrar los contenidos que desee.
4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Cargar** o bien toque la **Tecla de Opciones** > **Cargar**.
5 Seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

NOTA: Algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga y no cargarán archivos.
Algunos contenidos no son compatibles.

Conectar la PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

Transferir música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. En la pantalla principal toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes del sistema** > **Conexión de PC** en el menú SISTEMA > **Tipo de conexión USB** y luego

seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.

3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Sincronizar con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
6 Comience la sincronización.

- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.

Llamadas

Realizar una llamada

1 Toque para abrir el teclado.
2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
3 Toque para realizar una llamada.
4 Para finalizar una llamada, toque el icono .

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla 0+ .

Llamar a los contactos

1 Toque y la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
2 Desplace el dedo en la pantalla por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
3 En la lista, toque si desea llamar.

Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada con el teléfono en el estado de bloqueo, deslice el icono en cualquier dirección para responder la llamada o deslice en cualquier dirección para rechazar una llamada.
Deslice el icono **Rechazar con mensaje** en la parte inferior si desea enviar un mensaje.

SUGERENCIA: Rechazar con mensaje
Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

Ajustar el volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada recibida, utilice las **teclas de Volumen** ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada

1 Durante la primera llamada, toque la **Tecla de Opciones** > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar o puede buscar contactos tocando y seleccionar el contacto al que desea llamar.
2 Toque para realizar la llamada.
3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque **Unir** para hacer una llamada de conferencia.
5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la **Tecla de Inicio** y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione el icono **Terminar/Finalizar llamada**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque y elija la ficha **Registros** .
Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA:
Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.

Toque la **Tecla de Opciones** y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

1 En la pantalla principal, toque .
2 Toque
3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

NOTA: Es posible que algunos iconos sean diferentes según el proveedor o país.

Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla principal

1 Toque y la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la **Tecla de Opciones** . Toque **Agregar a Contactos** > **Crear nuevo contacto**.
2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el area de la imagen y seleccione entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.
5 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos

1 Toque y la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
2 Toque un contacto para ver sus detalles.

3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

1 Toque y la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
2 Toque la ficha y elija un contacto para ver sus detalles.
3 Toque la estrella amarilla que aparece en la esquina derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

1 Toque y la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
2 Toque **Grupos** y luego toque la **Tecla de Opciones** . Seleccione **Nuevo grupo**.
3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

NOTA: Es posible que algunos iconos sean diferentes según el proveedor o país.

Mensajes

El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

1 Toque en la pantalla principal y **Mensajes**. Toque para abrir un mensaje en blanco.
2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Puede agregar más de un contacto.
3 Toque el campo **Mensaje vía SIM1/2** y comience a redactar su mensaje.
4 Presione para abrir el menú de opciones. Elija entre **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono, Envío programado, Agregar asunto** y **Descartar**.
5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque en la pantalla principal y **Mensajes**, luego toque > **Ajustes**.

SUGERENCIA: Puede tocar el icono para adjuntar al mensaje el archivo que desea enviar.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación de correo electrónico para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación de correo electrónico admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administrar una cuenta de e-mail

La primera vez que abra la aplicación **E-mail/Correo**, se abrirá un asistente de configuración que le guiará para configurar una cuenta de e-mail.

Luego de la configuración inicial, **E-mail/Correo** muestra los contenidos de su bandeja de entrada.

Agregar una cuenta de e-mail:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque > **Ajustes** > .

Cambiar cuentas de e-mail o directorios:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > barra de acción .

Borrar una cuenta de e-mail:

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque > **Ajustes** > toque > toque la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **OK**.

Usar las carpetas de las cuentas

Toque > ficha **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Buzón de salida**, **Enviados** y **Borradores**. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Redactar y enviar un mensaje

1 Mientras se encuentra en la aplicación **E-mail/Correo**, toque .
2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
3 Toque para agregar **Cc/Cco** y toque para adjuntar archivos, si es necesario.
4 Escriba el texto del mensaje.
5 Toque para enviar el mensaje.

SUGERENCIA: Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

Cámara

Para abrir la aplicación cámara, toque y **Cámara**.

Uso del visor

1. **Flash:** le permite encender el flash al tomar una foto en condiciones de baja luminosidad.
2. **Cambiar cámara**: cambie entre la cámara interna y externa.
3. **Modo de disparo:** elija entre **Normal, Panorama, Disparo continuo, Filtro de imperfección, Deportes** o **Noche**.
4. **Ajustes**: toque este icono para abrir el menú de ajustes.
5. **Modo de video:** toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.
6. **Tomar una foto**
7. **Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

NOTA: Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque ⚙ para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Volver**.

	Le permite tomar una fotografía con su voz.
	Esta opción define y controla la cantidad de luz que debe ingresar en la foto. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para una foto con menor brillo, o hacia "+" para una foto con mayor brillo.
W6M	Toque esta opción para establecer el tamaño (en píxeles) de las fotos que toma. Seleccione un valor en píxeles entre las siguientes opciones: **8M (3264x2448), W6M (3264x1836), 5M (2592x1944), 1M (1280x960)**.
AUTO	Controle la sensibilidad de la cámara en relación a la luz. Seleccione entre **Automático**, **100**, **200** y **400**.
AWB	El balance de blancos garantiza que las zonas blancas de la imagen sean realistas. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre: **Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente** y **Nublado**.
	Le permite establecer un efecto de color para la fotografía. Elija entre **Ninguno, Monocromático, Sepia** y **Negativo**.
	La función temporizador automático le permite establecer un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Elija entre **Desactivado, 3 seg, 5 seg** o **10 seg**. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

	Active esta aplicación para usar los servicios de ubicación de su teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa. **NOTA:** Esta función utiliza redes inalámbricas. Debe activar el servicio de ubicación de Google. Desde la pantalla principal, toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes del sistema** > **Acceso a la ubicación** > **Satélites GPS** y **Wi-Fi y localización de red móvil**.
	Ajuste el sonido que emite el obturador al tomar una foto.
	Establezca cómo funcionan las teclas de volumen. Seleccione entre **Capturar** o **Zoom**.
	Seleccione el almacenamiento para guardar imágenes.
	Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una función. Este menú le proporciona una guía rápida.
	Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

SUGERENCIA:
Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, la tonalidad, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos ajustes.
El menú de ajustes está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú de ajustes.

Tomar una foto rápida

1 Abra la aplicación **Cámara**.
2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
3 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.
4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
5 Toque para tomar la foto.

Después de que haya tomado la foto

Toque la miniatura de la foto en la esquina inferior derecha para ver la última foto que tomó.

	Toque para compartir su foto utilizando la función **SmartShare**.
	Toque para tomar otra foto inmediatamente.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para borrar la foto.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque la **Tecla de Opciones** ☰ para abrir todas las funciones avanzadas.
Fijar imagen como: toque para usar la imagen como **Fondo de la pantalla principal, Foto de contacto o Pantalla de bloqueo**.
Mover: toque para mover la imagen a otro lugar.
Copiar: toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.
Renombrar: toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada**.**
Girar a la izquierda/Girar a la derecha: permite girar a la izquierda o a la derecha.
Recortar: permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.
Editar: permite ver y editar la fotografía.
Presentación: muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.
Detalles: vea más información sobre el contenido.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Simplemente toque la miniatura de la foto en la esquina inferior derecha y esta se abrirá.

- Para ver más fotos, desplace el dedo por la superficie de la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para alejar).

Videocámara

Uso del visor

1. **Flash:** toque para encender o apagar el flash.
2. **Cambiar cámara**: cambie entre la cámara interna y externa.
3. **Ajustes**: toque este icono para abrir el menú de ajustes.
4. **Modo de cámara:** toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
5. **Iniciar grabación**
6. **Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

SUGERENCIA: Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de zoom.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque ⚙ para abrir todas las opciones avanzadas.

HD	Le permite cambiar la resolución de video a **HD (1280x720), QVGA (320x240)** y **QCIF (176x144)**.
	Esta opción define y controla la cantidad de luz que debe ingresar en el video. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.
AWB	El balance de blancos garantiza que las zonas blancas del video sean realistas. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre: **Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente** y **Nublado**.
	Le permite establecer un efecto de color para el video. Elija entre **Ninguno, Monocromático, Sepia** y **Negativo**.
	Active esta aplicación para usar los servicios de ubicación de su teléfono. Grabe videos dondequiera que esté y etiquételos con la ubicación. Al cargar los videos etiquetados en un blog que admita geo-etiquetado, podrá ver los videos en un mapa.
	Establezca cómo funcionan las teclas de volumen. Seleccione entre **Grabar** o **Zoom**.
	Seleccione el almacenamiento para guardar videos.
?	Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una función. Este menú le proporciona una guía rápida.

	Restaure todos los ajustes predeterminados de la cámara de video.

Grabar un video rápido

1 Abra la aplicación **Cámara** y toque el icono de **Modo de video.**
2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
4 Presione una vez para iniciar la grabación.
5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
6 Toque en la pantalla para detener la grabación.

SUGERENCIA:

– Toque para hacer una pausa durante la grabación de un video.

Después de grabar un video

Toque la miniatura del video en la esquina inferior derecha para ver el último video grabado.

	Toque para compartir su video utilizando la función **SmartShare**.
	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Permite borrar el video.

Videocámara

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Ver los videos guardados

En el visor, toque la miniatura del video en la esquina inferior derecha > .

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las **Teclas de Volumen** ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Nuevas funciones

QuickMemo

Use la función **QuickMemo** durante una llamada para crear notas de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o en la pantalla actual del teléfono.

1 Ingrese a la pantalla **QuickMemo** presionando la **Tecla rápida** durante un segundo en la pantalla que desea capturar.

O bien

O bien

Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque .

2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo, Color, Borrador** y cree una nota.

3 En el menú de edición, toque para guardar la nota con la pantalla actual.

Nuevas funciones

NOTA: Utilice sus dedos o un lápiz Rubberdium™ mientras utilice la función QuickMemo. No utilice las uñas.

Usar las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función QuickMemo.

	Toque para mantener la nota actual en la pantalla y utilizar el teléfono a la vez.
	Seleccione si desea usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Seleccione el tipo de bolígrafo y el color.
	Borre la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para guardar la nota con la pantalla actual.

Ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería** y seleccione el álbum **QuickMemo**.

QuickTranslator

Simplemente apunte la cámara de su teléfono a la frase extranjera que quiere traducir. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde la tienda Google Play Store.

❶ Idioma de origen.
❷ Idioma de destino.
❸ Traducción de una palabra.
❹ Traducción de una línea.
❺ Traducción de un párrafo.
❻ Flash.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **QuickTranslator**.
2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
3 Toque y seleccione el idioma deseado.
4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

NOTA: Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista siguiente el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.

NOTA: Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

QuickRemote

QuickRemote convierte a su teléfono en un control remoto universal para su TV, DVD y Blu-ray.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **QuickRemote** > toque .

O bien,

Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque > **AGREGAR DISPOSITIVO**.

2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, y siga las instrucciones en la pantalla para configurar el dispositivo.

3 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo, y utilice las funciones de QuickRemote.

Toque la **Tecla de Opciones** ☰ para seleccionar **Editar nombre del control, Cambiar área, Borrar control remoto, Personalizar área, Editar fichas, Ajustes y Ayuda.**

NOTA: La función de **QuickRemote** opera de la misma manera que la señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función **QuickRemote**. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

VuTalk

Utilice la función **VuTalk** para crear contenidos de bloc de notas utilizando escritura a mano en tiempo real y conversaciones de estado de ánimo compartidas.

NOTAS:
- Podrían aplicarse cobros adicionales por servicios de datos al utilizar VuTalk.
- Para usar VuTalk, conecte un dispositivo precargado con esta función.
- Puede utilizar VuTalk solo al estar conectado a una red de datos, lo que incluye su uso durante una llamada.
- Tenga en cuenta que la pantalla se bloqueará si no ingresa nada por un periodo de tiempo.

Registrarse en VuTalk

1 En la pantalla principal toque y la opción de contactos.
2 Toque y acepte los términos y condiciones.
- Una vez que haya registrado el servicio de VuTalk, puede configurarlo tocando > **Ajustes de VuTalk**.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido de interés: juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos; lo que le proporciona a los usuarios de teléfonos LG la oportunidad de disfrutar de experiencias más enriquecedoras en la "vida móvil".

Acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > toque el icono para acceder a **LG SmartWorld**.
2 Ingrese su **Cuenta LG**, su **Contraseña** y toque **Acceder**. Si todavía

no se ha inscrito, toque **Registrar** para recibir su membresía de LG SmartWorld.

3 Descargue el contenido deseado.

NOTA: ¿Qué sucede si no tengo el icono LG?

1 Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) y seleccione su país.

2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.

3 Ejecute e instale el archivo descargado.

4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono LG.

Usar LG SmartWorld

- Participe de las promociones mensuales de LG SmartWorld.

	Busque contenido.
	Encuentre contenido por categoría (por ejemplo, juegos, educación, entretenimiento, etc.).
	Lista del contenido descargado/a actualizar.

- Pruebe los simples botones "Menú" para encontrar rápidamente lo que está buscando.

  Aplicaciones para usted: contenido recomendado basado en las opciones que seleccionó.

  Ajustes: permite configurar el perfil y la pantalla.

  Conectar/Iniciar sesión: permite configurar su identificación y contraseña.

- Pruebe también otras funciones útiles. (Pantalla de detalles del contenido)

NOTA: Es posible que LG SmartWorld no esté disponible en todos los proveedores o países.

Multimedia

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Galería/Multimedia**.

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos.

NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Visualizar fotografías

Al iniciar la función **Galería/Multimedia**, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducir videos

Los archivos de video muestran el icono en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación **Videos**.

Editar fotos

Al visualizar una foto, toque la **Tecla de Opciones** > **Editar**.

Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .

Establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones** > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como **Fondo de la pantalla principal, Foto de contacto** o **Pantalla de bloqueo**.

NOTAS:

No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.

Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.

Reproducir un video

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Videos.**
2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar el video.
	Toque esta opción para reanudar el video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toque para cambiar el tamaño de la pantalla de video.
	Toque para usar la función QSlide.
	Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
	Toque para bloquear una pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las **Teclas de Volumen**, ubicadas al lado izquierdo del teléfono.
Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir, Cortar, Borrar** y **Detalles**.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.

Transferir música utilizando Sincronización multimedia (MTP).

1. Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
2. Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
3. Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslice la barra de estado hacia abajo y toque **USB conectado** > **Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Reproducir una canción

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Música**.
2 Toque **Canciones**.
3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque para encontrar los archivos con YouTube
	Toque para compartir su canción utilizando la función SmartShare.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para controlar el volumen de la canción.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.
	Toque para establecer los favoritos.
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las **Teclas de Volumen**, ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar.**

NOTAS:
No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.
Por consiguiente, podría ser necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.
En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Configurar una alarma

1 Toque la > ficha **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > .
2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
3 Establezca las opciones **Repetir, Posponer por, Vibración, Tono de alarma, Volumen de alarma, Aplicación de ejecución autom., Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**. Toque **Guardar**.

NOTA: Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque la **Tecla de Opciones** y seleccione **Ajustes.**

Usar la calculadora

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, –, x o ÷), seguida del signo =.
4 Para realizar cálculos más complejos, deslice la pantalla hacia la izquierda y elija sin, cos, tan, log, etc. O toque la **Tecla de Opciones** > **Panel avanzado**.
5 Para revisar el historial, toque el icono .

Agregar un evento al calendario

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Calendario/Agenda**.
2 En la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del calendario (Día, Semana, Mes, Agenda).
3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y toque .
4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empezara y terminara el evento.

6 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS,** si es necesario.
7 Si desea agregar una nota a su evento, toque **Agregar nota**.
8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

1 Toque > ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
2 Toque para iniciar la grabación.
3 Toque para finalizar la grabación.
4 Toque para escuchar la grabación.

NOTA: Toque para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Enviar una grabación de voz

1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el audio al tocar .
2 Elija entre **Bluetooth, E-mail, Gmail, Notas, Mensajes** o **SmartShare Beam**. Si selecciona **E-mail, Gmail, Notas** o **Mensajes**, la grabación de voz se agrega al mensaje. Entonces, puede escribir y enviar el mensaje de manera habitual.

Radio FM

Su dispositivo tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

NOTA: Para escuchar la radio, necesitará utilizar auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

Administrador de tareas

Puede administrar sus aplicaciones con el uso de la función **Adm. de tareas**. Es muy sencillo verificar la cantidad de aplicaciones que se están ejecutando y cerrar ciertas aplicaciones.

Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Sincronizar MS Exchange

1 Desde la pantalla principal, toque > **Ajustes.**
2 Toque **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta.**
3 Toque **Microsoft Exchange** para crear una dirección de e-mail y contraseña.
4 Asegúrese de haber marcado **Tareas** en **DATOS Y SINCRONIZACIÓN**.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer 4 es una solución profesional móvil para Office que permite a sus usuarios ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar.

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Viewer 4**.

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Viewer 4, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

LG Backup

Acerca de la creación de copias de respaldo y la restauración de los datos del teléfono

Se le recomienda crear y guardar regularmente archivos de copia de respaldo en el almacenamiento interno, especialmente antes de actualizar el software. Al mantener un archivo de copia de respaldo actualizado en la memoria de almacenamiento, puede recuperar los datos del teléfono inteligente en caso de que lo pierda, se lo roben o se dañe por un problema imprevisto.

Esta aplicación de respaldo es compatible con teléfonos inteligentes de LG, otras versiones de software o sistemas operativos. Como resultado, cuando compra el nuevo teléfono inteligente LG, puede respaldar los datos de su teléfono actual en el nuevo.

Si tiene una aplicación precargada de **LG Backup** en su teléfono inteligente, puede respaldar y restaurar la mayor parte de los datos de su teléfono, **Pantalla principal LG**, **Datos personales**, **Aplicaciones LG**, **Ajustes** y **Aplicaciones descargadas**. Con el uso de esta aplicación, usted podrá:

- Realizar una copia de respaldo manual de los datos del teléfono inteligente.
- Programar copias de respaldo automáticas de los datos del teléfono inteligente.

- Restaurar los datos del teléfono inteligente.

NOTA: Por favor, tenga en cuenta que la función Copia de respaldo no admite el respaldo de datos de usuario y datos multimedia (fotos, video y música). Por favor, respalde estos archivos utilizando la **Sincronización multimedia (MTP)**. Conecte el teléfono a la computadora utilizando un cable USB y toque **Sincronización multimedia (MTP)**.

⚠ **ADVERTENCIA:** Para protegerse contra una desconexión inesperada durante las operaciones de respaldo o restauración, debido a batería insuficiente, siempre debe mantener la batería bien cargada.

Crear copias de respaldo de los datos del teléfono inteligente

1 Toque ▦ > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Copia de respaldo manual** > **Almacenamiento interno** o **MicroSD**.
2 Toque **Nueva copia de respaldo** para ingresar un nombre para el archivo de copia de respaldo y luego seleccione **Siguiente**.
3 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea respaldar y seleccione **Copia de respaldo** para hacer la copia de respaldo.
4 Cuando se han respaldado todos los archivos seleccionados, verá el mensaje **¡Listo!** o **Copia de respaldo completa**.

Programar copias de respaldo automáticas

También puede programar copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono inteligente según sus ajustes de programación. Para hacerlo, siga estos pasos:

1 Toque ▦ > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Copia de respaldo automática**.
2 En la pantalla **UBICACIÓN DE LA COPIA DE RESPALDO**, toque

Almacenamiento interno o **MicroSD**.

3 Ingrese un nombre para su archivo de copia de respaldo y seleccione **Siguiente**.

4 Seleccione la casilla de verificación junto a los datos que desea respaldar y seleccione **Siguiente**.

5 De la lista, seleccione la frecuencia con la que desea respaldar los datos y la configuración de su dispositivo, y seleccione **Listo** para finalizar el programa establecido.

Restaurar los datos del teléfono inteligente

NOTA: Todos los archivos que están almacenados en el teléfono inteligente se borran antes de restaurar el archivo de copia de respaldo.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **LG Backup** > **Restaurar**.

2 Seleccione en la pantalla un archivo de copia de respaldo que contenga los datos que desee restaurar.

3 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea restaurar y luego seleccione **Restaurar** para restaurarlo al teléfono.

NOTA: Tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con el contenido de la copia de respaldo.

4 Si el archivo de la copia de respaldo está encriptado, escriba la contraseña que configuró para encriptar.

5 Cuando se hayan restaurado los archivos seleccionados, el teléfono se reiniciará automáticamente.

Toque en la pantalla **LG Backup** e ingrese una contraseña y una sugerencia, en caso de que olvide la contraseña. Una vez que haya establecido la contraseña, necesitará ingresarla cada vez que desee hacer la copia de respaldo/restauración.

Google+

Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Google +**.

NOTA: Esta aplicación podría no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

1 Toque > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación podría no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado mediante las aplicaciones.

- Toque > ficha **Aplicaciones** > **Descargas.**

NOTA: Esta aplicación podría no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

La Web

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Toque > ficha **Aplicaciones** > toque la opción del navegador de su proveedor de servicios.

Usar la barra de herramientas Web

Toque y mantenga presionada la barra de herramientas Web y deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la **Tecla Volver**, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

Visualizar páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

La Web

Abrir una página

Para ir a una página nueva, toque >
Para ir a otra página web, toque , deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo y toque la página para seleccionarla.

Buscar por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque > **Guardar en Favoritos** > **OK**.
Para abrir una página favorita, toque y seleccione una.

Historial

Toque > **Historial/Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque la **Tecla de Opciones** > **Borrar el historial**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.
Toque > ficha **Aplicaciones** > **Chrome.**

NOTA: Esta aplicación podría no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualizar páginas web

Toque el campo de dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque y **Nueva pestaña** .

Para ir a otra página web, toque , deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo y toque la página para seleccionarla.

Sincronizar con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver fichas abiertas en otros dispositivos, toque la **Tecla de Opciones** y **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrir.

Para agregar favoritos, toque .

Ajustes

Acceder al menú de configuración

1 En la pantalla principal, toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**. O, toque > **Ajustes del sistema**.
2 Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

REDES INALÁMBRICAS

Desde esta opción, puede fijar los ajustes de doble SIM, administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo avión.

< Doble SIM >

Es posible configurar los ajustes de Doble SIM en esta opción. Cuando se insertan las dos tarjetas SIM en el teléfono, se puede cambiar el icono de las tarjetas y el color.

Es posible también usar el Modo económico, habilitar los datos y fijar desde cual tarjeta desea usar los datos como predeterminado. (Todos los servicios de paquetes móviles como Web, MMS, E-mail, etc, usarán los datos de la SIM seleccionada).

NOTA: No es posible desactivar ambas tarjetas SIM al mismo tiempo.
Datos habilitados: toque para marcar. Esto habilita el acceso de datos a través de la red móvil.

NOTA: Cuando hay solo una tarjeta SIM insertada, la red de datos predeterminada se establece en la SIM insertada y no es posible cambiarla.

NOTA: Al activar el modo avión, los ajustes de Doble SIM se deshabilitan.

< Wi-Fi >

Active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en el siguiente menú: toque **la ficha Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** > ☰ > **Avanzado** > **Dirección MAC.**

< Bluetooth >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

< Uso de datos >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Números de marcación fija: active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener mediante su operadora. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Guardar números desconocidos: después de una llamada, agrega números desconocidos a los contactos.

Buzón de voz: le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

Mensaje de alerta de llamada recibida: muestra un aviso emergente de llamada recibida cuando está usando las funciones de cámara y videos.

Rechazo de llamada: le permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre **Modo de rechazo de llamadas** o **Lista de rechazo**.

Rechazar con mensaje: cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Vibrar al conectarse: hace vibrar el teléfono cuando la otra persona responde la llamada.

Protector de privacidad: esconde el nombre y el número de la persona que llama en una llamada recibida.

Finalizar llamada con la tecla Encender/Apagar: al presionar la tecla Encender/Apagar puede finalizar la llamada en vez de apagar la pantalla.

Desvío de llamada: elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Restricción de llamadas: bloquea llamadas recibidas, realizadas o internacionales.

Duración de llamadas: permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, todas las llamadas, llamadas realizadas y llamadas recibidas.

Ajustes adicionales: le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

ID del emisor: permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas realizadas.

Llamada en espera: si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada recibida cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

< Compartir y Conectar >

SmartShare Beam: permite recibir archivos de teléfonos LG.

Almacenamiento inalámbrico: comparta archivos con una computadora mediante Wi-Fi.

< Conexiones y Redes >

Modo avión: después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Punto de acceso Wi-Fi: le permite compartir una red móvil por Wi-Fi y configurar los ajustes de zona Wi-Fi portátil.
Conexión Bluetooth: le permite compartir una conexión a Internet mediante Bluetooth.
VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.
Redes móviles: permite establecer opciones para datos en roaming, modo y operadoras de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloquear la pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

< Sonido >
Modo Silencioso: deshabilita las notificaciones, incluso las llamadas y mensajes, para poder concentrarse en el tiempo privado con eficacia.
Perfil de sonido: elija **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.
Volúmenes: controle el volumen del tono de llamada, sonido de notificación, tono de respuesta del teléfono, música, video, juegos y otros medios y alarmas.
Tono de timbre con vibración: vibra al recibir llamadas o notificaciones.
Tono de timbre del teléfono SIM1/2: permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.
Sonido de notificación SIM1/2: permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.
Vibrar llamada recibida SIM1/2: permite establecer el tipo de vibración para las llamadas recibidas.
Teclado numérico con sonido: le permite configurar el teléfono para que

reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

Toque con sonido: le permite configurar su teléfono para que reproduzca un sonido cuando usted toque la pantalla.

Bloqueo y desbloqueo con sonido: le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

< Pantalla >

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Límite de tiempo de pantalla: permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Encender la pantalla: toque dos veces rápidamente el centro de la pantalla para encender y apagar la pantalla.

Pantalla giratoria: active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Tipo de fuente: cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente: cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

< Pantalla principal >

Puede configurar las siguientes opciones: **Seleccionar pantalla de inicio, Tema, Efectos de la pantalla, Fondo de pantalla, Desplazar pantallas circularmente** o **Solo vista vertical**. Seleccione **Copia de respaldo y restauración de pantalla** para realizar una copia de respaldo/restauración de los ajustes tanto de la pantalla principal como del tema.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar bloqueo de pantalla: establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno**, **Deslizar, Desbloqueo facial/Reconocimiento de rostro, Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Si habilitó el tipo de bloqueo de patrón, entonces, cuando encienda

el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Fondo de pantalla: seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.

Reloj y atajos: personalice los relojes y accesos directos en la pantalla de bloqueo.

Info. del propietario: muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

Temporizador de bloqueo: defina el tiempo de bloqueo después del tiempo de espera de la pantalla.

La tecla Encender/Apagar bloquea inmediatamente: defina el bloqueo de la pantalla cuando presione el botón Encender/Apagar.

< **Operación de una mano** >

Teclado de marcación: presione la flecha para ajustar la posición del teclado de marcado hacia la izquierda o derecha.

Teclado LG: deslice el teclado o presione la flecha para ajustar la posición del teclado LG hacia la izquierda o derecha.

Pantalla de Bloqueo: presione la flecha para ajustar la posición del PIN hacia la izquierda o derecha.

< **Almacenamiento** >

ALMACENAMIENTO DEL TELÉFONO: permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD: permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta MicroSD. Toque **Desactivar la MicroSD** para una extracción segura. Toque **Formatear la MicroSD** si desea borrar toda la información en ella.

< **Batería** >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA: verifique los detalles del uso y nivel de la batería.

Porcentaje de batería: muestra el porcentaje de la batería en un indicador.
Ahorro de energía: administre la batería para los elementos de ahorro de energía.
Consejos de Ahorro de energía: consejos sobre cómo extender la vida de la batería.

< Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Acceso a la ubicación >

Acceder a mi ubicación: si selecciona esta opción, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.
Satélites GPS: si selecciona esta opción, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.
Wi-Fi y localización de red móvil: permite a las aplicaciones usar los datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada.

< Seguridad >

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.
Hacer visible la contraseña: muestra el último carácter de la contraseña

oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos: vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Credenciales de confianza: muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento: elija instalar certificados cifrados.

Borrar credenciales: permite eliminar todos los certificados.

< **Idioma y teclado** >

Utilice esta opción para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en la pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

< **Copia de respaldo y restauración** >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: permite configurarlo para hacer una copia de respaldo de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: permite configurarlo para respaldar su cuenta.

Restauración automática: permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

Restaurar datos de fábrica: permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que ingresó cuando inició Android por primera vez.

SISTEMA

< Tecla rápida >

Seleccione las aplicaciones que desea acceder vía la **Tecla rápida**.

< Fecha y hora >

Use esta opción para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Accesibilidad >

Los ajustes de **Accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: Se necesitan complementos adicionales para poder seleccionarse.

< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB: puede fijar el modo deseado: **Solo cargar**, **Sincronización multimedia (MTP)**, **Anclaje de USB**, **Software de LG** o **Cámara (PTP)**.

Preguntar al conectarse: le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

Ayuda: ayuda para la conexión USB.

PC Suite: recibe una solicitud de conexión Wi-Fi desde una PC.

Ayuda: ayuda para software LG.

< Opciones del desarrollador >

Recuerde que activar estas configuraciones del desarrollador puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo. Las opciones del desarrollador se recomiendan solo para usuarios avanzados.

< Acerca del teléfono >

Vea la información legal y, compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con el software de PC "LG PC Suite", puede:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de respaldo de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo del dispositivo y restaurar.
- Reproduce contenidos multimedia de su dispositivo en su PC.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC "LG PC Suite".

El software de PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG. Vaya a www.lg.com, seleccione su país de preferencia y modelo de su teléfono para descargar el LG PC Suite.

Software de PC (LG PC Suite)

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;
- CPU: procesador de 1 GHz o superior;
- Memoria: RAM de 512 MB o superior;
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, color de 32 bits o superior;
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados);
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior.

NOTA: Controlador USB LG integrado

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

Siga las instrucciones para descargar y ejecutar el PC Suite

1. PC Suite se puede descargar desde www.lg.com.
2. Instale PC Suite en su computadora.
3. Conecte su teléfono a la PC a través de un cable USB o a través de la red Wi-Fi.
4. Ejecute PC Suite en su PC.

Actualización del software del teléfono

Actualizar el software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, por favor visite http://update.lgmobile.com o http://www.lg.com/common/index.jsp y seleccione su país e idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si LG dispone de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se remueve el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualizar el software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si LG dispone de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero debe comprobar la versión del software en su teléfono móvil: **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Común** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.

Actualización del software del teléfono

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

NOTA: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

DivX DIVX HD

SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX® que ha pasado por un riguroso proceso de pruebas para verificar que puede reproducir videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 640x480, incluido contenido de primera calidad.

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: patentes: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

Dolby Digital Plus

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Aviso: Software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto, por favor visite http://opensource.lge.com/

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador

Auriculares

Guía de inicio rápido

Cable de datos

Batería

NOTAS:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región y/o país.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0°C o sobre 40°C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Por su seguridad

Importante: Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un kit manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.

- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20°C o superiores a 50°C.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

⚠ **¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El valor más elevado de la SAR para este modelo probado por la FCC para su uso cerca del oído es de 0,33 W/kg, y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 0,77 W/kg.
El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y de las normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.
Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.
El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:
(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60°C (140°F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías esta diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente ingresarle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u

otro riesgo.

- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional

de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera

responsabilidad.

- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.
En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.
Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:
Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene

sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.
Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.
Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.

- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.

- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Temperatura ambiente

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0ºC y 40ºC, si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la tarjeta SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La **Tecla Encender/ Apagar/Bloquear** se presionó muy rápidamente.	Presione la **Tecla Encender/Apagar/ Bloquear** durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Revise el menú de ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique los ajustes de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencioso.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares estéreo/mono o kit para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
BT Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Cuando tenga conectado el auricular con cable, todos los sonidos del sistema se reproducen a través de éste. Como resultado, podrá escuchar con el último dispositivo conectado.
Datos Contactos Copia de respaldo	¿Cómo puedo hacer una copia de respaldo de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, presione la **Tecla de Opciones** ☰ y luego seleccione **Carpetas** para elegir una carpeta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay un límite de tamaño de archivos para cuando quiero usar un archivo MP3 como tono?	No hay límites para el tamaño de archivo.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla principal, presione el icono de teléfono . 2. Marque el número y luego presione la **Tecla de Opciones** . 3. Toque **Agregar pausa de 2 seg.** o **Agregar espera**.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	1. En la pantalla principal, toque la **Tecla de Opciones** ☰. 2. Toque **Ajustes del sistema** > **Bloqueo de pantalla**. 3. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo. 4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo. Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo. Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos (o si preestablece un PIN de seguridad, puede utilizar el PIN de seguridad para desbloquear el patrón).

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción ¿Ha olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un reinicio completo. **Precaución**: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos que sean importantes.
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma: En la pantalla principal: 1. Presiones la **Tecla de Opciones** y luego toque **Ajustes del sistema**. 2. Toque **Idioma y teclado** y seleccione el idioma deseado en la opción **Idioma**.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	1. En la pantalla principal, presione la **Tecla de Opciones** ☰. 2. Toque **Ajustes del sistema** > **Pantalla**. 3. En el menú PANTALLA, toque **Límite de tiempo de pantalla**. 4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Función del teléfono Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede remover una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la remuevo?	1. En la pantalla principal, presione la **Tecla de Opciones**. 2. Toque **Ajustes del sistema** > **Aplicaciones** desde el menú **DISPOSITIVO** > **DESCARGADAS**. 3. Toque la aplicación y luego **Desinstalar**.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
Función del teléfono Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí, al configurar una alarma puede usar un archivo de música como sonido de la alarma. 1. Agregar nueva alarma 2. Desde la pantalla de configuración **Fijar alarma**, toque **Tono de alarma,** luego seleccione **Canción** y toque sobre el archivo de música deseado.
Función del teléfono Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en desactivado o vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Solución de recuperación Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

LG

Life's Good