LG
Life's Good

عربي

دليل المالك

الثلاجة ذات الفريزر السفلي

يرجى قراءة دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به في المتناول حتى يمكن الرجوع إليه في أي وقت.

للإدلاء بإقتراحاتكم , ارائكم و شكاويكم

من داخل الإمارات الرجاء الإتصال على [إل جي] ٨٠٠٥٤

من خارج الإمارات الرجاء الإتصال على موزع إل جي المحلي
او عن طريق الموقع الإلكتروني **http://www.lgservice.com**

GR-J278VSXV

www.lg.com

MFL68680429

عربي

جدول المحتويات

3 ميزات المنت

4 تعليمات هامة للسلامة

7 المكونات

7 الشكل الخارجي للثلاجة
8 الجزء الداخلي للثلاجة

9 التركيب

9 عرض عام للتركيب
10 إزالة مواد تغليف الثلاجة
10 اختيار مكان ملائم
10 الأرضية
11 درجة الحرارة المحيطة
11 قياس مسافات الخلوص
11 إزالة/ تجميع مقابض باب الثلاجة
12 إزالة/ تجميع مقبض درج الفريزر
12 إزالة/ تجميع الأبواب والأدراج
12 إزالة باب الثلاجة الأيسر
13 **إزالة باب الثلاجة الأيمن**
14 إزالة باب الثلاجة الأيمن
14 **تجميع باب الثلاجة الأيسر**
15 **إزالة أدراج الفريزر**
15 تجميع باب الثلاجة الأيمن
16 تجميع أدراج الفريزر
17 **تجميع أدراج الفريزر**
18 توصيل خط الماء
18 قبل أن تبدأ
18 ضغط الماء
18 ماذا ستحتاج
19 تعليمات تركيب خط المياه
22 تشغيل الطاقة
22 التسوية ومحاذاة الباب
22 التسوية
22 محاذاة الباب

23 طريقة الاستخدام

23 قبل الاستخدام
24 لوحة التحكم
25 ميزات لوحة التحكم
26 علبة الثلج الداخلية
27 صانع الثلج الآلي
27 تشغيل (On) أو إيقاف تشغيل (Off) صانع الثلج الآلي
28 إذا كان يجب عليك إيقاف تشغيل صانع الثلج
28 الأصوات الطبيعية التي يمكن أن تسمعها
28 التجهيز للإجازة
29 موزع الثلج والماء
29 الموزع
29 استخدام الموزع
29 تنظيف حامل الموزع
30 تخزين الطعام
30 مكان حفظ الطعام
31 نصائح لتخزين الطعام
32 تخزين الطعام المجمّد
32 المنضر المتحكم في الرطوبة
33 فك وتجميع علب التخزين
34 الباب داخل الباب
36 تعديل أرفف الثلاجة

37 الصيانة

37 التنظيف
38 استبدال فلتر الماء

39 التشخيص الذكي

40 دليل حل المشكلات

ميزات المنتج

* بعض الوظائف التالية يمكن ألا تكون متاحة حسب الطراز.

الماء المفلتر وموزع الثلج

يقوم موزع الثلج بتوزيع الماء المتجدد والبارد.
يقوم موزع الثلج بتوزيع مكعبات وقطع الثلج.

إنذار الباب

وظيفة إنذار الباب مصممة لمنع تعطل الثلاجة الذي يمكن أن يحدث في حال ترك باب الثلاجة أو درج الفريزر مفتوحًا.
إذا تركت باب الثلاجة أو درج الفريزر مفتوحًا لأكثر من 60 ثانية، يصدر الجهاز صوت إنذار تحذير كل 30 ثانية.

المنضر المتحكم في الرطوبة

المنضر المتحكم في الرطوبة مصمم ليساعد في الحفاظ على الفواكه والخضروات طازجة ونضرة.
يمكنك التحكم في مستوى الرطوبة في المنضر عن طريق ضبط الإعداد على مستوى بين منخفض ومرتفع.

درج التبريد السريع (GLIDE‘N’SERVE)

يوفر درج التبريد السريع (Glide‘N’Serve) مساحة تخزين مع وظيفة تحكم متغير في درجة الحرارة تحافظ على درجة حرارة للحجيرة أقل من الثلاجة.
مكان مناسب لتخزين السندوتشات أو اللحم الذي سيتم طهيه.

التجميد السريع

يتم الاحتفاظ بالفريزر على أقل درجة حرارة لمدة 24 ساعة. يُحسّن ذلك أيضًا إنتاج الثلج أثناء التشغيل.

تعليمات هامة للسلامة

اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

يحتوي هذا الدليل على الكثير من رسائل السلامة الهامة. احرص دائمًا على قراءة واتباع كل رسائل السلامة.

هذه هي علامة تنبيه السلامة. إنها تنبهك لرسائل السلامة التي تطلعك على المخاطر التي يمكن أن تقتلك أو تؤذيك أنت أو الآخرين، أو تتسبب في إتلاف المنتج.

كل رسائل السلامة يتبعها عرض علامة تنبيه السلامة وكلمة إشارة الخطر "تحذير" أو "تنبيه". وهذه الكلمات تعني:

تحذير قد تتعرض لإصابة بالغة أو الوفاة إذا لم تتبع التعليمات.

تنبيه تُشير إلى موقف خطير وشيك، الذي إذا لم تتجنبه يمكن أن يؤدي إلى إصابات صغرى أو متوسطة، أو قد يتسبب في تلف المنتج.

تحذير

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

الطاقة

- لا تقم أبدًا بفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة عن طريق نزع سلك التيار الكهربائي. احرص دائما على الإمساك بالقابس جيدا وانزعه من المقبس.
- اذا تلف السلك المزود مع الثلاجة فيجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة الأسلاك الكاملة من الصانع أو الوكيل.
  لا تستخدم أي سلك به تآكل أو تلف على طول السلك أو في أي طرف من أطرافه.
- لا تستخدم مقبس كهرباء غير معتمد.
- إنزع قابس الكهرباء فورًا في حال انقطاع التيار الكهربائي أو حدوث عاصفة رعدية.
- أدخل قابس التيار الكهربائي في مقبس الحائط بحيث يكون السلك الكهربائي مواجهًا للأسفل.

التركيب

- اتصل بمركز خدمة معتمد عند تركيب أو نقل الثلاجة.
- عندما تنقل ثلاجتك بعيداً عن الحائط، كن حريصاً على ألا تدحرج الثلاجة فوق السلك أو أن تتلفه.
- وصل هذا المنتج بمقبس كهرباء مؤرض خاص بالثلاجة فقط يتوافق مع التصنيف قبل الاستخدام.
  المستخدم هو المسؤول عن استبدال مقبس الحائط العادي الذي يحتوي على فتحتين (2) فقط بآخر عادي يحتوي على 3 فتحات.
- لا تركب الثلاجة في أي مكان يمكن أن تتعرض فيه للسقوط.

الاستخدام

- لا تسمح للأطفال بتسلق أبواب الثلاجة أو الأرفف الداخلية لها أو الوقوف عليها أو التعلق بها. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الثلاجة وتعريضهم للإصابات الخطيرة.
- لا تضع أي أشياء ثقيلة على موزع الثلاجة ولا تعلقها عليه.
- لا تضع أي أشياء ثقيلة أو خطيرة (الزجاجات التي تحتوي على سائل) على الثلاجة.
- لا تضع الحيوانات حية داخل الثلاجة.
- لا تسمح للأطفال بتسلق المنتج أثناء الاستخدام.
- في حال حدوث تسرب للغاز (البروبين/ الغاز البترولي المُسال (LPG))، احرص على التهوية بشكل كافٍ واتصل بأحد مراكز الخدمة قبل الاستخدام. لا تلمس أو تفك مقبس التيار الكهربائي الخاص بالثلاجة.
- في حال تسرب غاز التبريد، حرك الأشياء القابلة للاشتعال بعيدًا عن الثلاجة. قم بالتهوية بشكل كافٍ واتصل بمركز خدمة معتمد.
- لا تستخدم أو تضع أي مواد قابلة للاشتعال (الكيماويات أو الأدوية أو مستحضرات التجميل...إلخ) بالقرب من الثلاجة ولا تخزنها في الثلاجة. لا تضع الثلاجة بالقرب من الغاز القابل للاشتعال.

عربي

اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

- هذا الجهاز مُخصص للاستخدامات المنزلية والتطبيقات الأخرى المشابهة مثل
  - مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
  - المزارع وعن طريق نزلاء الفنادق والموتيلات والمناطق الأخرى ذات الطبيعة السكنية؛
  - أماكن النوم وتناول الإفطار؛
  - تطبيقات الطعام والتطبيقات الأخرى غير المرتبطة بالبيع بالتجزئة.
- لا تستخدم هذا المنتج في أغراض خاصة (تخزين الأدوية أو مواد الاختبار أو في السفن...إلخ).
- انزع قابس التيار الكهربي من مقبس الحائط قبل تنظيف أو إصلاح المنتج.
- عند استبدال مصباح الإضاءة الموجود في الثلاجة، افصل التيار الكهربائي عن الثلاجة أو اوقف تشغيل الثلاجة.
- لا تقم بتعديل أو إطالة سلك التيار الكهربائي.
- لا تستخدم المجفف في تجفيف القسم الداخلي للثلاجة. لا تقم بإشعال شمعة للتخلص من الرائحة الداخلية الكريهة.
- ومن أجل سلامتك، يجب تأريض هذا الجهاز بشكل ملائم. استعن بفني كهرباء مؤهل لفحص مقبس الحائط والدائرة الكهربائية للتأكد من أن المقبس مؤرض بشكل ملائم.
- لا تستخدم مقبس كهرباء يمكن إيقاف تشغيله بمفتاح. لا تستخدم سلك توصيل. المستخدم هو المسؤول عن استبدال مقبس الحائط العادي الذي يحتوي على فتحتين (2) فقط بآخر عادي يحتوي على 3 فتحات.
- لا تقم، تحت أي ظرف من الظروف، بقطع أو نزع الشوكة الثالثة (شوكة التأريض) من سلك التيار.
- لا تستخدم قابس مهايئ ولا تدخل قابس الكهرباء في سلك توصيل متعدد المقابس.
- افصل سلك الكهرباء فورًا إذا سمعت صوت ضوضاء أو شممت رائحة غريبة أو لاحظت انبعاث دخان.
- أوقف تشغيل الجهاز في حال تسرب الماء أو الأتربة إلى داخل الثلاجة. اتصل بوكيل الخدمة.
- لا تقم بفك أو تعديل الثلاجة.
- لا تضع يديك أو قدميك أو أي أشياء معدنية تحت الثلاجة أو خلفها.
- لا تشغل الثلاجة ولا تلمس سلك الكهرباء إذا كانت يديك مبتلة بالماء.
- بالنسبة للثلاجات التي تحتوي على أجهزة لصنع الثلج آليًا، تجنب لمس الأجزاء المتحركة لآلية القاذف أو عناصر التسخين المحررة للمكعبات. لا تضع أصابعك أو يديك على آلية صنع الثلج الآلية أثناء توصيل الثلاجة بالكهرباء.
- عند توزيع الثلج من الموزع، لا تستخدم أواني السيراميك الكريستالية.
- لا تلمس الأسطح الباردة في حجيرة الفريزر إذا كانت يديك رطبة أو مبللة، أثناء تشغيل الثلاجة.
- لا تضع أي أوعية زجاجية أو قوارير زجاج أو صودا في الفريزر.
- لا تخزن المواد المتفجرة مثل علب الأيروصولات المحتوية على مواد دافعة قابلة للاشتعال في هذا الجهاز.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولاً عن سلامتهم.
- لا تقم بإعادة تجميد الأطعمة المجمدة التي ذابت بشكل كلي. يمكن أن يسبب ذلك مشاكل صحية خطيرة.
- عند التخلص من ثلاجتك القديمة، تأكد من إزالة غاز الكلوروفلوروكربون للتخلص منه بشكل ملائم عن طريق فني خدمة مؤهل. وإذا قمت بتسريب غاز التبريد الكلوروفلوروكربون، يمكن أن تتعرض للغرامة أو السجن بموجب القانون البيئي ذي الصلة.
- الثلاجات الخردة أو المتروكة تعتبر خطيرة حتى إذا كانت متروكة لأيام قليلة فقط. عند التخلص من الثلاجة، قم بإزالة مواد التغليف من الباب أو فك الأبواب لكن اترك الأرفف في مكانها حتى لا يمكن للأطفال الصعود بداخلها بسهولة.
- عند تسرب الغاز لا تلمس الثلاجة أو القابس وقم بتهوية الحجرة فورا.
  فقد يؤدي الانفجار بواسطة الشرار إلى حرق أو احتراق. نظرا لأن الثلاجة تستخدم غاز(أيزوبيوتين R 600) كمبرد غير ضار بالبيئة، وأي كمية منه حتى وإن كانت قليلة (60-50جرام) قد تؤدي للاشتعال. عند تسرب الغاز بسبب تلف شديد أثناء نقل الثلاجة أو تركيبها أو استخدامها، فقد يؤدي أي شرر إلى نشوب حريق أو احتراق.

اقرأ جميع التعليمات قبل استخدام الجهاز.

للتقليل من خطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة الجسدية عند استخدام هذا المنتج، يجب اتباع احتياطات الأمان الأساسية، بما في ذلك ما يلي:

تنبيه

التركيب

- يجب تركيب الثلاجة بشكل ملائم وفقًا للتعليمات الخاصة بالقائم بالتركيب الملصقة على باب الثلاجة.
- احترس عند إزالة تغليف الثلاجة وتركيبها. تخلص على الفور من مواد التغليق (البلاستيك) في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

الاستخدام

- اغلق الباب بحرص عند وجود أطفال بالقرب من الجهاز.
- أبعد أصابعك عن مناطق نقطة الضغط، ومسافات الخلوص بين الأبواب والحجيرات تكون صغيرة بالضرورة. إنتبه عند غلق الأبواب في حال وجود أطفال في المكان.
- في حال تخزين الطعام بشكل ملائم، احترص لأنه يمكن أن يقع ويسبب الإصابة.

الصيانة

- لا تستخدم منظفات قوية مثل الشمع أو التنر في التنظيف. تُنظف باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- امسح شوكات قابس الكهرباء ومناطق التلامس بانتظام لإزالة الأجسام الغريبة (الأتربة، الماء...إلخ).

تحذير

- وصل الجهاز بمصدر لمياه الشرب فقط.

تحذير

- إحرص على جعل فتحات التهوية الموجودة في هيكل الجهاز أو في الهيكل الداخلي خالية من أي انسداد.
- لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسيلة أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع.
- لا تقم بإتلاف دائرة غاز التبريد.
- لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجيرات تخزين الطعام الخاصة بالجهاز، ما لم تكن من نفس النوع الذي توصي به جهة التصنيع.
- كل من غاز التبريد وغاز النفخ العازل المستخدم في الجهاز يتطلبان إجراءات خاصة للتخلص منهما. عند الإزالة، يُرجى التشاور مع وكيل الخدمة أو أي شخص على مستوى مماثل من التأهيل.

هذا الجهاز يحتوي على كمية صغيرة من غاز التبريد الأيزوبوتان (ر600أ)، وهو غاز طبيعي ذي موائمة عالية للبيئة، ولكنه قابل للاشتعال أيضًا. عند نقل أو تركيب الجهاز، يجب الانتباه لضمان عدم إتلاف أي جزء من دائرة التبريد.
غاز التبريد المتسرب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبب في إصابة العين. في حالة الكشف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لعدة دقائق.

ولتجنب خلق خليطًا من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، تتوقف مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم. يجب ألا تقل مساحة الغرفة عن 1 م2 لكل 8 جم من غاز التبريد ر600أ في الجهاز.
مقدار غاز التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة بداخل الجهاز.
لا تقدم على تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات التلف.
وإذا كنت تشك في ذلك، ارجع إلى التاجر.

المكونات

استخدم هذه الصفحة في التعرف بشكل أفضل على أجزاء وميزات الثلاجة. كما أن مراجع الصفحات ملحقة تسهيلاً عليك.
* يمكن أن يختلف شكل ومواصفات المنتج الفعلي حسب الطراز.

الشكل الخارجي للثلاجة

شاشة صمام الضوء المزدوج (LED)
تعرض درجة حرارة الثلاجة والفريزر وحالة فلتر الماء وحالة الموزع.

التجميد السريع
عندما تتفعل هذه الميزة، سيعمل قسم المجمد على أبرد درجة حرارة لمدة 24 ساعة لزيادة إنتاج الثلج.

تنبيه فتح الباب
عند فتح باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد لمدة دقيقة واحدة، تنطلق صفارةثلاثمرات.
وإذا فتحت الباب باستمرار،
تنطلق صفارة كل ٣٠ ثانية.

الزر

الماء المفلتر وموزع الثلج
يوزع الماء المنقّى والثلج.

الجزء الداخلي للثلاجة

مصابيح صمام الضوء المزدوج (LED) الداخلية

المصابيح الداخلية تضيء الجزء الداخلي للثلاجة.

التشخيص الذكي

في حال واجهتك أية مشاكل في الثلاجة، تمكنك تلك الوظيفة من نقل البيانات من خلال هاتفك إلى مركز خدمة (LG).

فلتر الماء

ينقي الماء.

علبة الباب داخل الباب

علبة الثلج الداخلية

يتم إنتاج مكعبات الثلج آليًا.

علبة الجبن والزبدة

علبة مخصصة للجبن والزبدة والتوابل مصممة خصيصًا للاستخدام مع الأطعمة القابلة للتخزين في درجات حرارة أعلى. يساعد ذلك في سهولة توزيع الزبدة وتقطيع الجبن إلى شرائح.

درج جرار

رف الثلاجة القابل للتعديل

قابلة للتعديل لكي تتناسب الأرفف في ثلاجتك مع احتياجات التخزين الخاصة بك.

عمود

يثنى للداخل عندما يكون الباب الأيسر مفتوحاً.

علبة التوابل

درج جرار

يوفر مساحة تخزين إضافية داخل حجيرة الفريزر.

المنضر

يتحكم في الرطوبة ويساعد في بقاء الخضروات والفواكه نضرة.

درج التبريد السريع (Glide'N'Serve)

يمكنك من تخزين عناصر الطعام في درجة حرارة مختلفة عن منطقة الثلاجة العادية.

درج جرار

مفصل الإغلاق التلقائي

تغلق أبواب الثلاجة والمجمد أوتوماتيكيا عندما تدفعهم بشكل خفيف.
(يغلق الباب أوتوماتيكيا فقط عندما يكون مفتوحا بزاوية أقل من 30 درجة.)

القاعدة المتينة (Durabase®)

القاعدة المتينة (Durabase®) والمقسم ذي

التركيب

عرض عام للتركيب

يرجى قراءة تعليمات التركيب التالية أولاً بعد شراء هذا المنتج أو نقله إلى مكان آخر.

1 إزالة مواد تغليف الثلاجة

2 اختيار مكان ملائم

3 التفكيك/ التجميع

4 توصيل إمداد المياه وخط المياه

5 التسوية ومحاذاة الباب

ملاحظة

وصل الجهاز بمصدر لمياه الشرب فقط.

إزالة مواد تغليف الثلاجة

تحذير

- يجب الاستعانة بشخصين أو أكثر لتحريك وتركيب الثلاجة. إذا لم تلتزم بذلك فقد تتعرض لإصابة في الظهر أو أي إصابات أخرى.
- ثلاجتك ثقيلة. عند نقل الثلاجة أو تحريكها لأغراض التنظيف أو الخدمة، تأكد من أن تحمي الأرضية وعدم خدشها.
  احرص دائمًا على سحب الثلاجة للخارج بشكل مستقيم عند تحريكها. لا تهزهز الثلاجة عند محاولة تحريكها أو نقلها، حيث من الممكن أن تتلف أرضية المنزل.
- احرص على وضع المواد القابلة للاشتعال والأبخرة، مثل البنزين، بعيدًا عن الثلاجة. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.

قم بإزالة الشريط اللاصق وأي ملصقات مؤقتة من ثلاجتك قبل الاستخدم. لا تقم بإزالة أي ملصقات تحذيرية أو ملصقات الموديل أو رقم المسلسل أو ورقة البيانات الفنية المثبتة تحت باب الثلاجة.

ولإزالة أي بقايا للشريط اللاصق أو الغراء، قم بحك المنطقة التي يوجد بها بإصبع الإبهام برفق. بقايا الأشرطة أو المواد اللاصقة يمكن أيضاً نزعها بسهولة من خلال وضع القليل من أحد سوائل تنظيف الأطباق فوق المكان اللزج باستخدام أصابعك. امسح بماء دافئ ثم جففه.

لا تستخدم الأدوات الحادة أو كحول الإزالة أو السوائل القابلة للاشتعال أو المنظفات الكاشطة في إزالة الشريط أو الغراء. يمكن أن تتسبب هذه المنتجات في إتلاف سطح ثلاجتك.

أرفف الثلاجة مركّبة في وضع الشحن.
برجاء إعادة تركيب الأرفف طبقًا لاحتياجاتك التخزينية الخاصة.

اختيار مكان ملائم

- اختر مكانًا يوجد به مصدر مياه يمكن توصيله بسهولة للاستخدام مع صانع الثلج الآلي.

ملاحظة

يجب أن يكون ضغط الماء من 20 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز التي لا تحتوي على فلتر ماء ومن 40 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز المزودة بفلتر ماء.

- ينبغي أن تكون الثلاجة دائمًا موصّلة في مأخذ التيار الكهربي الخاص بها بقوة 240 فولت، 50 هرتز، تيار متردد فقط، ومصهر على 15 أو 20 أمبير.
  يوفر ذلك أفضل مستوى من الأداء وهو يمنع أيضًا الحمل الزائد على دوائر الأسلاك الكهربائية في المنزل، مما يمكن أن يتسبب في الحريق نتيجة للسخونة الزائدة للأسلاك.
  يستحسن أن يتم توفير دائرة منفصلة لخدمة هذا الجهاز فقط.

تحذير

للتقليل من خطر الصدمة الكهربائية، لا تقم بتنصيب الثلاجة في مكان رطب أو مُبلل.

الأرضية

للتجنب حدوث ضوضاء واهتزازات، يجب تسوية الوحدة وتركيبها على أرضية صلبة. وعند الضرورة، قم بضبط أرجل التسوية للتغلب على مشكلة عدم استواء الأرضية. يجب أن تكون المقدمة أعلى بقليل من المؤخرة للمساعدة في غلق الباب.
يمكن تدوير أرجل التسوية بسهولة عن طريق إمالة الحجيرة قليلاً.
أدر أرجل التسوية يسارًا لرفع الوحدة أو يمينًا لخفضها.
(انظر التسوية ومحاذاة الباب).

ملاحظة

لا يوصى بالتركيب على السجاد أو أسطح بلاط ناعمة أو منصة أو هيكل ضعيف.

درجة الحرارة المحيطة

قم بتنصيب هذا الجهاز في منطقة تتراوح درجة الحرارة بها بين 13 درجة مئوية و43 درجة مئوية.
إذا كانت درجة الحرارة حول الجهاز منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية، قد تتأثر القدرة على التبريد سلبيًا.

قياس مسافات الخلوص

إذا كانت المسافة من العناصر القريبة صغيرة جدًا فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قدرة التبريد وزيادة مصاريف استهلاك الكهرباء.
اترك 24 بوصة (61 سم) على الأقل أمام الثلاجة لفتح الأبواب، وبوصتين (2) (5.08 سم) على الأقل بين الجانب الخلفي للثلاجة والحائط.

إزالة/ تجميع مقابض باب الثلاجة

ملاحظة

يوصى دائمًا بإزالة الأبواب إذا كان من الضروري تحريك الثلاجة عبر فتحة ضيقة. وإذا كان من الضروري إزالة المقابض، اتبع التوجيهات التالية.

إزالة المقابض

1. فك براغي الضبط 1 باستخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة 32/3 بوصة وقم بإزالة المقبض.
2. فك تجهيزات التثبيت 2 الموصلة لباب الثلاجة والمقبض باستخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة 4/1 بوصة، وقم بإزالة تجهيزات التثبيت.

تجميع المقابض

1. قم بتجميع تجهيزات التثبيت 1 على كلا طرفي المقبض باستخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة 4/1 بوصة.
2. ضع المقبض على الباب عن طريق تثبيت تجهيزات المقبض على تجهيزات التثبيت وإحكام ربط براغي التثبيت 2 باستخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة 32/3 بوصة.

عربي

إزالة/ تجميع مقبض درج الفريزر

إزالة المقابض

1. فك براغي التثبيت 1 الموجودة في الجانب السفلي للمقبض باستخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة 8/1 بوصة وقم بإزالة المقبض.
2. فك تجهيزات التثبيت 2 الموصلة لدرج الفريزر والمقبض باستخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة 4/1 بوصة وقم بإزالة تجهيزات التثبيت.

تجميع المقابض

1. قم بتجميع تجهيزات التثبيت 1 على كلا جانبي المقبض باستخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة 4/1 بوصة.
2. ضع المقبض على الباب عن طريق تثبيت تجهيزات المقبض على تجهيزات التثبيت وإحكام ربط براغي التثبيت 2 باستخدام مفتاح ألين مسدس الفتحة 8/1 بوصة.

تحذير

عندما يقوم العميل بفك المقبض من الثلاجة أو تجميعه عليها، يرجى الانتباه إلى الأشياء التالية.

- ثبت المقبض بيدك للتأكد من عدم إسقاطه على الأرضية أو مشط القدم أثناء فك المقبض من الثلاجة.
- لا تقم بأرجحة المقبض نحو الأشخاص أو الحيوانات بعد فكه.
- أدخل فتحة دعامة المقبض في مسمار الصدادة الخاصة بالباب تمامًا، ثم قم بتجميع براغي التثبيت لتثبيت المقبض.
- تحقق من وجود أي فجوة بين الباب والمقبض بعد تثبيت المقبض.

إزالة/ تجميع الأبواب والأدراج

يوصى دائمًا بإزالة الأبواب إذا كان من الضروري تحريك الثلاجة عبر فتحة ضيقة.

تحذير

- إذا كان باب الدخول في منزلك ضيق جدا بحيث أنه لا يمكن تمرير الثلاجة منه، قم بإزالة أبواب الثلاجة وأدخلها بشكل جانبي من الباب.
- يجب الاستعانة بشخصين أو أكثر لإزالة وتركيب أبواب الثلاجة. إذا لم تلتزم بذلك فقد تتعرض لإصابة في الظهر أو أي إصابات أخرى.
- إفصل التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل التركيب. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى إصابات خطيرة أو الوفاة.
- لا تضع يديك أو قدميك أو أي أشياء أخرى في فتحات دخول الهواء أو في الجزء السفلي من الثلاجة. فقط تصاب بجرح أو تتعرض لصدمة كهربية.
- احترس عند التعامل مع المفصلة والصدادة. يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة.
- قم بإزالة الطعام والعلب من الأبواب والأدراج قبل الفك.

إزالة باب الثلاجة الأيسر

1. مصدر المياه متصل بالجزء الأيمن العلوي لسطح الثلاجة الخلفي. قم بإزالة الحلقة في المنطقة المشتركة. ثبت وصلة مصدر المياه وادفع الطوق المعدني برفق لفك خط إمداد المياه كما هو موضح في 1 و 2.

ملاحظة

فك خط مصدر المياه ينطبق على فك باب الثلاجة الأيسر فقط.

2 افتح الباب الأيسر.
قم بإزالة برغي غطاء المفصلة العلوية (1).
ارفع الغطاء (2).

3 أزل الغطاء.

4 اسحب الأنبوب (3).

5 افصل كل مجموعات توصيل الأسلاك (4).

6 قم بإزالة برغي التأريض (5).

7 أدر ذراع المفصلة (6) عكس عقارب الساعة.
ارفع المفصلة العلوية (7) لتحريرها من سقاطة رفع المفصلة (8).

8 ارفع الباب من مسمار المفصلة الأوسط وقم بخلع الباب.

9 ضع الباب، بحيث يكون داخله لأعلى، على سطح ناعم لا يسبب الخدوش.

تنبيه

عند رفع المفصلة بدون سقاطة الباب، تأكد من أن الباب لا يسقط للأمام.

إزالة باب الثلاجة الأيمن

1 افتح الباب.
قم بإزالة برغي غطاء المفصلة العلوية (1).
ارفع الغطاء (2).

2 أزل الغطاء.

3 أدر ذراع المفصلة (3) مع عقارب الساعة.
ارفع المفصلة العلوية (4) لتحريرها من سقاطة رفع المفصلة (5).

4 ارفع الباب من مسمار المفصلة الأوسط وقم بخلع الباب.

5 ضع الباب، بحيث يكون داخله لأعلى، على سطح ناعم لا يسبب الخدوش.

تجميع باب الثلاجة الأيمن

ركب الباب الأيمن أولاً.

1 اخفض الباب على مسمار المفصلة الوسطى.

تأكد من إدخال غلاف البلاستيك في الجزء السفلي من الباب.

2 ركب المفصلة العلوية (4) على سقاطة ذراع المفصلة (5) وركبها في المكان المخصص لها.

3 أدر الذراع (3) عكس عقارب الساعة لتثبيت المفصلة.

4 علق المقابض على الجانب الأيمن من غطاء المفصلة (2) تحت حافة المفصلة العلوية (4) وضع الغطاء في مكانه.

5 ادخل برغي الغطاء واربطه بإحكام (1).

تجميع باب الثلاجة الأيسر

ركب باب الثلاجة الأيسر بعد تركيب الباب الأيمن.

1 اخفض الباب على مسمار المفصلة الوسطى.

2 ركب المفصلة العلوية (7) على سقاطة ذراع المفصلة (8) وركبها في المكان المخصص لها.

3 أدر ذراع (6) في اتجاه دوران عقارب الساعة لتثبيت المفصلة.

4 ركب براغي التأريض (5) واوصل جديلتي الأسلاك (4).

5 ادفع أنبوب المياه (3) الموجود أعلى الباب الأيسر في الفتحة التي بجانب المفصلة اليسرى أعلى المنصة حتى تخرج عبر الخلف.

6 أدخل أنبوب تزويد المياه (3) في الموصل حتى ترى علامة درجة واحدة.

أدخل غطاء الحنفية بالكامل (15 مم).

7 علق المقابض على الجانب الأيسر من غطاء المفصلة (1) تحت حافة المفصلة العلوية (7) وضع الغطاء في مكانه.

8 ادخل برغي الغطاء واربطه بإحكام (1).

9 أدخل أنبوب تزويد المياه على الأقل 8/5 في الداخل. (15 مم) في الموصل.

10 علق المقبض على مفتاح جانب الباب للغطاء تحت حافة فتحة السلك في أعلى المنصة.

11 ضع الغطاء ف مكانه.
ادخل برغي الغطاء واربطه بإحكام.

ملاحظة

1) اضغط برفق على الطوق المعدني وادخل الأنبوب حتى يظهر خط واحد فقط على الأنبوب.

(صحيح)

(غير صحيح)

2) اسحب الأنبوب للتأكد من إحكام تثبيته ثم أدخل المشبك.

إزالة أدراج الفريزر

الأدراج العلوية والوسطى والسفلية جميعها يمكن إزالتها بنفس الطريقة. الأشكال التالية لا توضح الدرج الجرار الموجود أعلى درج الفريزر.

تنبيه

- يجب الاستعانة بشخصين أو أكثر لإزالة وتركيب درج الفريزر. إذا لم تلتزم بذلك فقد تتعرض لإصابة في الظهر أو أي إصابات أخرى.
- لا تمسك بالمقبض عند إزالة أو استبدال الدرج.
  يمكن أن ينفصل المقبض وقد يسبب إصابة جسدية.
- احترس من المفصلات الحادة على كلا جانبي الدرج.
- عند وضع الدرج، احترس حتى لا تتسبب في تلف الأرضية.
- لا تقم بالجلوس أو الوقوف على درج الفريزر.
- لمنع الحوادث، أبق الأطفال والحيوانات بعيداً عن الدرج.
  لا تترك الدرج مفتوح.

1 اسحب الدرج إلى أقصى امتداد له.
قم بإزالة السلة السفلية عن طريق رفع السلة من نظام القضيب.

2 اضغط الألسنة على أغطية القضيب وارفعها للفصل عن مجموعة القضيب.

3 قم بإزالة برغي القضيب ② من القضيبين الأيسر والأيمن.

4 باستخدام كلتا اليدين، امسك جانبي الباب واسحبه لأعلى لفصله عن القضبان.

تنبيه

لا تمسك بالمقبض، عند إزالة الدرج.
فقد ينفصل من مكانه ويمكن أن يسبب إصابة جسدية.

5 باستخدام كلتا يديك، امسك كل قضيب وادفعه للداخل للسماح بانزلاق كلا القضيبين في نفس الوقت.

تجميع أدراج الفريزر

1 اسحب بكلتا يديك، كل قضيب في نفس الوقت حتى يتم سحب كلا القضيبين بامتداد كامل.

2 علق دعامة الباب (1) على ألسنة القضيب (2) على كلا الجانبين.

3 اخفض الباب إلى وضعه النهائي واحكم ربط البراغي ③.

تجميع أدراج الفريزر

4 تأكد من استخدام غطاء القضيب المناسب بالنسبة لكل جانب.

5 قم بمحاذاة الألسنة على الأغطية مع فتحات التجميع على كل قضيب، وثبت أغطية القضيب في المكان المخصص لها.

6 مع سحب الدرج إلى الخارج على الامتداد الكامل، ادخل السلة السفلية ④ في مجموعة القضيب.

تنبيه

- إذا كان مقسّم Durabase قد تمت إزالته، يكون هناك متسع كافي للأطفال أو الحيوانات للدخول إلى الداخل.
  لمنع انحباس الأطفال والحيوانات أو اختناقها، لا تسمح لهم بلمس أو الاقتراب من درج المجمد.
- تحذير: لا تقف أو تجلس على باب المجمد.

توصيل خط الماء

قبل أن تبدأ

عملية تركيب خط الماء هذه لا يشملها ضمان الثلاجة.
اتبع هذه التعليمات بعناية للحد من خطر التلفيات الباهظة التي يسببها الماء.

طرق الماء (دوي الماء في الأنابيب) في شبكة أنابيب مياه المنزل يمكن أن يسبب تلف أجزاء الثلاجة ويمكن أن يؤدي إلى تسرب أو فيض الماء. طلب سباك كفء لإصلاح طرق الماء قبل تركيب خط إمداد المياه للثلاجة.

تنبيه

لمنع الحروق وتلف المنتج، قم بتوصيل خط إمداد المياه للثلاجة بمصدر ماء بارد فقط.

إذا استخدمت ثلاجتك قبل توصيل خط المياه، تأكد من ضبط مفتاح تشغيل صانع الثلوج مضبوطًا على وضع إيقاف التشغيل (OFF) (O).

تنبيه

لا تركب أنابيب صانع الثلج في المناطق التي تهبط فيها درجة الحرارة تحت درجة التجمد.

ضغط الماء

إمداد الماء البارد.
يجب أن يكون ضغط الماء من 20 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز التي لا تحتوي على فلتر ماء ومن 40 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز المزودة بفلتر ماء.

في حال توصيل نظام ترشيح الماء بالتناضح العكسي مع مصدر الماء البارد الخاص بك، فلن يشمل ضمان الثلاجة عملية تركيب خط الماء هذه.
اتبع التعليمات التالية بعناية للحد من خطر التلفيات الباهظة التي يسببها الماء.

في حال توصيل نظام ترشيح الماء بالتناضح العكسي مع مصدر الماء البارد الخاص بك، يجب أن يكون مستوى ضغط الماء إلى نظام التناضح العكسي بمقدار 40 إلى 60 رطل/بوصة مربعة (2.8 كيلو قوة/سم2 إلى 4.2 كيلو قوة/سم2، أقل من 2 إلى 3 ثوان لتعبئة كوب بسعة 7 أونصة).

تنبيه

ارتدي واقي للعين خلال التركيب لتجنب الإصابة.

وإذا كان ضغط الماء من نظام التناضح العكسي أقل من 21 رطل/بوصة مربعة أو 1.5 كيلو قوة/سم2(يستغرق أكثر من 4.0 ثوانٍ لتعبئة كوب بسعة 7 أونصة):

- افحص للتحقق مما إذا كان فلتر الرواسب في نظام التناضح العكسي مسدودًا. استبدل الفلتر عند الضرورة.
- استخدم خزان المياه بشكل عكسي.
- إذا استمرت المشكلة الخاصة بضغط الماء من التناضح العكسي، اتصل بسباك مرخص ومؤهل.
- يجب أن تتم جميع عمليات التركيب طبقاً لمتطلبات القانون المحلي لتوصيل أنابيب المياه.

ماذا ستحتاج

- **أنابيب نحاس بقطر خارجي 4/1** بوصة لتوصيل الثلاجة بمصدر إمداد المياه. تحقق من قطع طرفي الأنبوب بشكل مربع.
- لتحديد عدد الأنابيب التي تحتاجها: قم بقياس المسافة من صمام الماء على الجانب الخلفي للثلاجة إلى أنبوبة إمداد المياه. ثم أضف 8 أقدام (2.4 سم). تحقق من وجود أنابيب إضافية كافية (8 أقدام تقريبًا [2.4 م] ملفوفة 3 لفات بقطر 10 بوصات [25 سم] تقريبًا) حتى يمكن تحريك الثلاجة لمسافة معينة من الحائط بعد التركيب.

- **مثقب كهربي.**
- **2/1 بوصة أو مفتاح ربط قابل للضبط.**

- **مفكات براغي مسطحة الرأس أو فيليبس.**
- **عدد 2 صامولة ضغط بقطر خارجي 4/1 بوصة وحلقتين (كمين) (2)** لتوصيل الأنابيب النحاس بصمام الإغلاق وصمام الماء في الثلاجة.

• إذا كان خط الماء النحاسي الحالي توجد به تجهيزات مشفهة عند الطرف، ستحتاج إلى مهايئ (متوافر في محال السباكة) لتوصيل خط الماء بالثلاجة، أو يمكنك قطع التجهيزات المشفهة بقاطع أنابيب ثم استخدام تجهيزات ضغط.

• صمام إغلاق لتوصيل خط الماء البارد.
ينبغي أن يكون بصمام الإغلاق مدخل مائي بقطر داخلي لا يقل عن 32/5 بوصة عند نقطة التوصيل بخط الماء البارد.
صمامات الإغلاق من نوع السرج موجودة في العديد من أطقم إمداد المياه. قبل الشراء، تأكد من أن الصمام من نوع السرج يتوافق مع قوانين السباكة المحلية.

ملاحظة

يجب ألا تستخدم صمام مياه من نوع السرج الذاتي الثقب.

تعليمات تركيب خط المياه

تحذير

عند استخدام أي جهاز كهربي (مثل المثقاب الكهربي) أثناء التركيب، تحقق من أن الجهاز يتم تزويده بالطاقة من بطارية أو معزولاً عزلاً مزدوجًا أو مؤرضًا بطريقة معينة لتجنب خطر الصدمة الكهربية.

ركّب صمام الإغلاق على أقرب خط ماء شرب مستخدم بشكل متكرر.

1. اغلق إمداد الماء الرئيسي
شغّل أقرب صنبور لتخفيف الضغط على الخط.

2. اختر موضع الصمام
اختر موضعاً للصمام يمكن الوصول إليه بسهولة. من الأفضل التوصيل داخل جانب أنبوب الماء الرأسي.
عندما يكون من الضروري التوصيل داخل أنبوب ماء أفقي، قم بعمل التوصيلة في الأعلى أو الجانب، بدلاً من الأسفل، وذلك لتجنب سحب أية رواسب من أنبوب الماء.

3. اثقب فتحة للصمام قم بثقب فتحة 4/1 بوصة في أنبوب الماء باستخدام لقمة ثقب حادة.
قم بإزالة الرائش الناتج عن عمل الفتحة في الأنبوبة. احرص على ألا تسمح للماء بأن يسيل من الفتحة.
إذا لم تقوم بعمل فتحة قطرها 4/1 بوصة، يمكن أن يتسبب ذلك في انخفاض إنتاج الثلج أو إنتاج مكعبات أصغر حجمًا.

ملاحظة

لا يمكن أن يكون خط التوصيل من النوع الأبيض، أنابيب بلاستيك. السباكون المرخصين يستخدموا أنابيب بلاستيك NDA أرقام 49595 أو 49599 أو أنابيب بولي إيثيلين بوصلة تقاطع (PEX).

4. ربط صمام الإغلاق

اربط صمام الإغلاق بأنبوب الماء البارد باستخدام كلابة أنابيب.

ملاحظة

ينبغي الالتزام بأكواد السباكة لرابطة ماساتشوستس 248CMR. صمامات السرج غير قانونية وغير مسموح باستخدامها في ماساتشوستس. راجع السباك المرخص الخاص بك.

5. احكم ربط كلابة الأنابيب

اربط براغي الكلابة بإحكام حتى تبدأ حلقة منع التسرب في التصاعد.

ملاحظة: لا تحكم ربط الكلابة بشكل زائد حتى لا تسحق الأنابيب.

6. مسار الأنبوب

وجّه مسار الأنبوب بين خط الماء البارد والثلاجة.

قم بتوجيه مسار الأنبوب خلال الفتحة التي تم ثقبها في الحائط أو الأرضية (خلف الثلاجة أو كابينة الأساس المجاورة) بأقرب قدر ممكن من الحائط.

ملاحظة

تحقق من وجود أنابيب إضافية كافية (8 أقدام تقريبًا ملفوفة في 3 لفات بقطر 10 بوصات تقريبًا) حتى يمكن تحريك الثلاجة بعيدًا عن الحائط بعد التركيب.

7. توصيل الأنبوب بالصمام

ضع صامولتي وحلقة وصل الأنابيب لأنبوب النحاسي على طرف الأنبوب ثم قم بتوصيلها بصمام إغلاق المياه. تأكد من أن الأنبوب معشق بالكامل في الصمام. قم بربط صامولة الضغط بقوة.

8. غسل الأنبوب بماء متدفق

افتح محبس المياه الرئيسي ثم اغسل الأنبوب بالماء المتدفق حتى يصبح الماء نظيفاً.

اغلق الماء عند صمام المياه بعد ضخ ما يقرب من ربع غالون ماء تقريبًا في الأنبوب.

9. توصيل الأنابيب بالثلاجة

ملاحظة: قبل التوصيل بالثلاجة، تأكد من سلك الكهرباء الخاص بالثلاجة غير موصل بمقبس الحائط.

أ. قم بإزالة الغطاء البلاستيك المرن من صمام الماء.

ب. ضع صامولة الضغط وحلقة وصل الأنبوب (كم) في طرف الأنبوب كما هو موضح.

ج. ادخل طرف الأنابيب النحاس في الوصلة إلى أقصى حد ممكن. عند مسك الأنبوب، قم بربط التجهيزات بإحكام.

10. افتح الماء في صمام إغلاق الماء
اربط بإحكام الوصلات التي تسرّب.

تنبيه

افحص لترى إن كانت هناك تسربات في وصلات خط الماء.

11. توصيل قابس (فيشة) الثلاجة
رتب لفة الأنابيب حتى تهتز تجاه خلفية الثلاجة أو تجاه الحائط. ادفع الثلاجة للوراء تجاه الحائط.

12. ابدأ تشغيل صانع الثلج
قم بضبط مبدلة تيار صانع الثلج على وضع ON.
لن يبدأ صانع الثلج في العمل حتى يصل إلى درجة حرارة تشغيله وهي -9°م أو أقل من ذلك.
عندها، سيبدأ التشغيل أوتوماتيكياً إذا كانت مبدلة تيار صانع الثلج في وضع I (التشغيل)

تشغيل الطاقة

1. تشغيل الطاقة.

تنبيه

- قم بالتوصيل بمقبس كهرباء مصنف.
- استعن بفني كهرباء معتمد لفحص مقبس الحائط والأسلاك للتأكد من التأريض بشكل ملائم.
- لا تقم بإتلاف أو قطع الوصلة الطرفية لتأريض قابس الكهرباء.

التسوية ومحاذاة الباب

التسوية

بعد التركيب، ادخل قابس السلك الكهربي للثلاجة في مقبس 3 فتحات مؤرض وادفع الثلاجة إلى المكان النهائي.

الثلاجة الخاصة بك مزودة برجلين تسوية أماميتين – واحدة على اليمين وواحدة على اليسار.
اضبط الأرجل لتبديل الميل من الأمام إلى الخلف من جانب إلى جانب. إذا كانت ثلاجتك تبدو غير مستقرة أو أنك تريد أن تغلق الأبواب بسهولة أكثر، قم بضبط ميل الثلاجة طبقًا للتعليمات التالية:

1. قم بلف رجل التسوية يسارًا لرفع هذا للثلاجة أو يمينًا لخفضه. من الممكن أن يتم لف رجل التسوية عدة مرات لضبط ميل الثلاجة.

ملاحظة

مفتاح ربط الصواميل المشفهة يعمل بشكل أفضل، لكن مفتاح الربط ذي الطرف المفتوح سيكون كافيًا.
لا تقم بإحكام الربط بشكل زائد عن اللزوم.

2. افتح البابين مرة أخرى لتحقق من أنهما يغلقان بسهولة. إذا لم يمكن غلق الأبواب بسهولة، قم بإمالة الثلاجة إلى الخلف أكثر قليلاً عن طريق لف كلتا رجلي التسوية إلى اليسار. قد يتطلب الأمر عدة لفات أكثر، وينبغي كلا رجلي التسوية بنفس القدر.

3. افتح البابين مرة أخرى لتحقق من أنهما يغلقان بسهولة. إذا لم يتحقق ذلك، أمل الثلاجة قليلاً إلى الخلف من خلال لف كل من براغي التسوية باتجاه عقارب الساعة. من الممكن أن يتم لف رجل التسوية مرات عديدة، وينبغي عليك لف كل من براغي التسوية بنفس المقدار.

4. إعادة تركيب غطاء القاعدة.

محاذاة الباب

باب الثلاجة الأيسر به صامولة قابلة للضبط، على المفصلة السفلية، لرفع وخفض الباب للمحاذاة بشكل ملائم.

إذا كانت المسافة بين البابين غير مستوية، اتبع التعليمات المذكورة أدناه لمحاذاة الأبواب بشكل متساوي:

استخدم مفتاح الربط (مرفق مع دليل الاستخدام والعناية) لف الصامولة في مفصلة الباب لضبط الارتفاع. إلى اليمين للرفع أو إلى اليسار لتقليل الارتفاع.

باب الثلاجة الأيمن لا توجد به صامولة قابلة للضبط.

إذا كانت المسافة بين البابين غير مستوية، اتبع التعليمات المذكورة أدناه لمحاذاة الباب الأيمن:

1. استخدم إحدى يديك في رفع قسمي الباب الداخلي والخارجي للباب الأيمن إلى المفصلة الوسطى. (يمكن أن يجعل فتح الباب عملية الرفع أكثر سهولة).
2. عن طريق استخدام يدك الأخرى، استخدم زرادية في إدخال حلقة الإطباق على المفصلة الوسطى لقسم الباب الداخلي كما هو موضح. لا تقم بإدخال الحلقة على مفصلة قسم الباب الخارجي.
3. ادخل حلقات إطباق إضافية حتى تتم محاذاة الباب الأيمن. (توجد حلقتان إطباق مزودتين مع الوحدة.)

طريقة الاستخدام

قبل الاستخدام

تنظيف الثلاجة

نظف الثلاجة جيدًا وقم بمسح كل الأتربة المتراكمة أثناء الشحن.

تنبيه

- لا تخدش الثلاجة بأي آلة حادة ولا تستخدم منظف يحتوي على كحول أو سائل قابل للاشتعال أو مادة كاشطة عند إزالة أي شريط أو لاصق من الثلاجة.
- لا تقشر ملصق الطراز أو رقم المسلسل أو المعلومات الفنية على السطح الخلفي للثلاجة.

ملاحظة

قم بإزالة بقايا اللاصق عن طريق مسحها بإصبع الإبهام أو منظف أطباق.

وصل مصدر التيار الكهربي.

تأكد من توصيل مصدر التيار الكهربي قبل الاستخدام.
اقرأ قسم "تشغيل الطاقة".

أوقف تشغيل صانع الثلج إذا لم يكن قد تم توصيل الثلاجة بعد بمصدر إمداد المياه.

أوقف تشغيل صانع الثلج الآلي ثم ادخل قابس الكهرباء للثلاجة في مقبس كهرباء مؤرض.
* ينطبق ذلك على طرز معينة فقط.

تنبيه

إذا قمت بتشغيل صانع الثلج الآلي قبل توصيله بمصدر التيار الكهربي، يمكن أن يتسبب ذلك في تعطل الثلاجة.

انتظر حتى تبرد الثلاجة.

اترك الثلاجة تعمل لمدة اثنين إلى ثلاث ساعات على الأقل قبل وضع الطعام فيها. افحص تدفق الهواء البارد في قسم الفريزر لضمان التبريد المضبوط.

تنبيه

إذا وضعت الطعام في الثلاجة قبل أن تبرد فيمكن أن يتسبب ذلك في تلف الطعام، أو يمكن أن تتبقى الرائحة السيئة بداخل الثلاجة.

الثلاجة تحدث ضوضاء عالية بعد التشغيل لأول مرة.

يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا.
تقل حدة الصوت مع انخفاض درجة الحرارة.

افتح أبواب الثلاجة وأدراج الفريزر لتهوية القسم الداخلي.

القسم الداخلي للثلاجة يمكن أن تنبعث منه رائحة تشبه البلاستيك في البداية.
قم بإزالة أي شريط لاصق من داخل الثلاجة وافتح أبواب الثلاجة وأدراج الفريزر للتهوية.

لوحة التحكم

* بعض الوظائف التالية يمكن ألا تكون متاحة حسب الطراز.

ميزات لوحة التحكم

شاشة صمام الضوء المزدوج (LED) مؤشر

زر التحكم

اضغط على زر تحديد الثلج للاختيار بين الثلج المكعبات أو المجروش. ستومض أيقونة الثلج المكعبات أو المجروش.

الثلاجة 3 درجة مئوية

اضغط على مفتاح الثلاجة لتعديل درجة الحرارة في حجرة المجمد.

المجمد- 18 درجة مئوية.

اضغط على مفتاح المجمد لتعديل درجة الحرارة في حجرة المجمد.

التجميد السريع

تزيد هذه الوظيفة كل من قدرات صنع الثلج والتجميد.

- عندما تضغط على مفتاح التجميد السريع، ستضيء الصورة في شاشة العرض وستستمر لمدة 24 ساعة. ستنطفئ الوظيفة تلقائياً بعد 24 ساعة.
- يمكنك إيقاف هذه الوظيفة يدوياً بالضغط على المفتاح مرة أخرى.

ميزات لوحة التحكم (يتبع)

الضوء

عندما تضغط زر Light (الضوء)، يعمل ضوء الموزع ويظهر المؤشر على شاشة صمام الضوء المزدوج (LED).

تغيير فلتر الماء

عندما يضيء مؤشر فلتر الماء، يجب أن تقوم بتغيير فلتر الماء. وبعد تغيير فلتر الماء، اضغط مع الاستمرار زر تغيير الفلتر(Change Filter) لثلاث ثوانٍ لإطفاء ضوء المؤشر. تحتاج إلى تغيير فلتر الماء كل ستة أشهر تقريبًا.

إنذار الباب

- عند توصيل الثلاجة بالكهرباء، فإن إنذار الباب يكون مضبوطًا بشكل مبدئي على وضع التشغيل (ON). عندما تضغط زر Door Alarm (إنذار الباب)، تتغير الشاشة إلى OFF (إيقاف التشغيل) ويتم إلغاء تنشيط وظيفة Door Alarm (إنذار الباب).
- عند ترك باب الثلاجة أو الفريزر مفتوحًا لأكثر من 60 ثانية، تعمل نغمة الإنذار لتخبرك بأن الباب مفتوح.
- وعندما تغلق الباب، يتوقف إنذار الباب.

قفل التحكم

تستخدم وظيفة قفل التحكم (Control Lock) في تعطيل كل زر آخر على الشاشة.

- عند توصيل الثلاجة بالكهرباء لأول مرة، يتم إيقاف تشغيل وظيفة القفل (Lock).
- إذا كنت ترغب في تنشيط وظيفة القفل (Lock) لقفل الأزرار الأخرى، اضغط مع الاستمرار زر القفل (Lock) لثلاث ثوانٍ أو أكثر. يتم عرض أيقونة القفل (Lock) ويكون قد تم تمكين وظيفة القفل (Lock).
- لتعطيل وظيفة القفل (Lock)، اضغط مع الاستمرار زر القفل (Lock) لثلاث ثوانٍ تقريبًا.

وضع توفير الطاقة

- عندما تكون الثلاجة في وضع توفير الطاقة (Power Saving Mode)، ستبقى الشاشة متوقفة عن العمل حتى يتم فتح الباب أو ضغط الزر. وبمجرد تشغيلها، ستبقى الشاشة عاملة لمدة 20 ثانية.

تنبيه

وضع العرض (لاستخدامات المتاجر فقط)

يعطل وضع الشاشة كل عمليات التبريد في أقسام الثلاجة والمجمد لتوفير الطاقة أثناء العرض في متاجر البيع بالتجزئة. عند تنشيطه سيتم عرض رسالة إيقاف التشغيل على لوحة التحكم وستظل الشاشة تعمل لمدة 20 ثانية.

لإلغاء التنشيط / التنشيط:

مع فتح أي من بابي الثلاجة، اضغط باستمرار على مفتاح الثلاجة وعلى مفتاح تجميد سريع 3 مرات. ستصدر لوحة التحكم صوت بيب وستعرض إعدادات درجة الحرارة لتأكيد تفعيل وضع العرض. استخدم الإجراء ذاته لتفعيل وضع العرض.

علبة الثلج الداخلية

* بعض الوظائف التالية يمكن ألا تكون متاحة حسب الطراز.

تنبيه

- أبق الأيدي والأدوات خارج باب حجيرة الثلج وأنبوب الموزع. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى التلف أو الإصابة الجسدية.
- سيتوقف صانع الثلج عن إنتاج الثلج عندما تسقط علبة الثلج الداخلية. إذا كنت تريد المزيد من الثلج، قم بتفريغ العلبة في علبة الثلج الإضافية في حجيرة الفريزر. وأثناء الاستخدام، يمكن أن يصبح الثلج غير مستو ويتسبب في إعطاء صانع الثلج لقراءة غير صحيحة لكميةً مكعبات الثلج ويتوقف عن إنتاج الثلج. إذا قمت بهز علبة الثلج لتسوية الثلج في العلبة، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل المشكلة.
- إذا قمت بتخزين العلب أو العناصر الأخرى في علبة الثلج، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف صانع الثلج.
- اغلق باب حجيرة الثلج بإحكام دائمًا. وفي حال عدم غلق باب حجيرة الثلج بإحكام، سيتسبب الهواء البارد في علبة الثلج في تجمد الطعام في حجيرة الثلاجة. يمكن أن يتسبب ذلك أيضًا في توقف صانع الثلج عن إنتاج الثلج.
- في حال ضبط مفتاح تشغيل/ إيقاف التشغيل (On/Off) في صانع الثلج على وضع إيقاف التشغيل (Off) لفترة طويلة، تسخن حجيرة الثلج بالتدريج حتى تصل إلى درجة حرارة الثلاجة. ولمنع مكعبات الثلج من الذوبان والتسرب من الموزع، احرص دائمًا على تفريغ علبة الثلج عندما يكون صانع الثلج مضبوطًا على إيقاف التشغيل (OFF) لأكثر من بضع ساعات.

علبة الثلج الداخلية

1. اسحب المقبض برفق لفتح حجيرة الثلج.

2. لإزالة علبة الثلج الداخلية، امسك المقبض الأمامي، قم برفع الجزء السفلي برفق، وببطء قم بسحب العلبة كما هو موضّح.

تجميع علبة الثلج الداخلية

1. ادخل علبة الثلج الداخلية بحرص مع الإمالة لتجنب ملامسة صانع الثلج.

2. تجنب ملامسة مستشعر اكتشاف الثلج عند استبدال علبة الثلج. انظر الملصق على باب حجيرة الثلج للتعرف على التفاصيل.

تنبيه

عند التعامل مع علبة الثلج، احرص على إبعاد يديك عن منطقة درج صانع الثلج لتجنب الإصابة الجسدية.

صانع الثلج الآلي

* بعض الوظائف التالية يمكن ألا تكون متاحة حسب الطراز.

يتم عمل الثلج في صانع الثلج الآلي وإرساله إلى الموزع.
سوف يقوم صانع الثلج بعمل 70 إلى 210 مكعب خلال 24 ساعة، وفقاً لدرجة حرارة حجيرة الفريزر ودرجة حرارة الغرفة وعدد مرات فتح الباب وظروف التشغيل الأخرى.

- وتستغرق الثلاجة المركبة حديًا 12 إلى 24 ساعة تقريبًا لتبدأ في عمل الثلج. انتظر لمدة 72 ساعة حتى تحصل على الإنتاج الكامل للثلج.

- تتوقف وظيفة عمل الثلج عندما تكون علبة الثلج الداخلية ممتلئة. وعندما تمتلئ، تستوعب علبة الثلج الداخلية 6 إلى 8 زجاجات (12 إلى 16 أونصة) من الثلج.

- يجب أن يكون ضغط الماء من 20 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز التي لا تحتوي على فلتر ماء ومن 40 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز المزودة بفلتر ماء لإنتاج الكمية الطبيعية وأحجام مكعبات الثلج المطلوبة. في حال وجود أجسام غريبة أو صقيع على مستشعر اكتشاف الثلج، يمكن أن يتسبب ذلك في توقف إنتاج الثلج.

- تأكد من أن منطقة المستشعر نظيفة في كل الأوقات للتشغيل بشكل ملائم.

امتلاء صينية الثلج بالماء.

ساعة واحدة من الإمداد بالماء

- بعد 60 دقيقة من إضافة الماء إلى صينية الثلج، ستبقى صينية الثلج مائلة قليلا للمساعدة في وصول الهواء البارد إلى الثلج.

- ستقوم مستشعرات اكتشاف الثلج بالعمل عندما يكون الثلج جاهزا للضخ إلى علبة الثلج.

تشغيل (On) أو إيقاف تشغيل (Off) صانع الثلج الآلي

لإيقاف تشغيل صانع الثلج الآلي، اضبط مبدل صانع الثلج على إيقاف التشغيل (OFF) (O).

لتشغيل صانع الثلج الآلي، اضبط المبدل على وضع تشغيل (ON) (ION).

صانع الثلج الآلي (يتبع)

تنبيه

- قد تحتوي كمية الثلج والماء الموزع الأولى على جزيئات أو تكتسب رائحة من خط إمداد المياه أو خزان المياه.
- تخلص من دفعات الثلج القليلة الأولى. يعد ذلك ضروريًا أيضًا في حالة عدم استخدام الثلاجة لوقت طويل.
- لا تخزن علب المشروبات أو الأشياء الأخرى في علبة الثلج بغرض التبريد السريع. إذا قمت بذلك، فقد يتلف صانع الثلج أو يمكن أن تنفجر الأوعية.
- وفي حال توزيع ثلج متغير اللون، تحقق من فلتر الماء ومصدر إمداد الماء. وإذا استمرت المشكلة، اتصل بسيرز أو أي مركز خدمة مؤهل آخر. لا تستخدم الثلج أو الماء حتى تتم معالجة المشكلة.
- احرص على إبعاد الأطفال عن الموزع. يمكن أن يعبث الأطفال بمفاتيح التحكم أو يتلفوها.
- يمكن أن ينسد ممر الثلج بالصقيع في حال استخدام الثلج المجروش فقط. قم بإزالة الصقيع المتراكم عن طريق إزالة علبة الثلج وتنظيف الممر باستخدام ملعقة بلاستيك. يمكن أن يساعد توزيع مكعبات الثلج أيضًا في منع تراكم الصقيع.
- لا تستخدم أكواب الكريستال الرقيقة أو الآنية الفخارية في جمع الثلج. هذه الأوعية يمكن أن تنكسر أو تتهشم وتسبب وجود قطع زجاج في الثلج.
- قم بتوزيع الثلج في وعاء زجاجي قبل تعبئته بالماء أو المشروبات الأخرى. يمكن أن يحدث تطاير في حال توزيع الثلج في وعاء زجاجي يحتوي على سائل بالفعل.
- لا تستخدم مطلقًا وعاء زجاجي ضيق أو عميق بشكل استثنائي. يمكن أن ينحشر الثلج في ممر الثلج وقد يتأثر أداء الثلاجة.
- ضع الوعاء الزجاجي على مسافة ملائمة من منفذ خروج الثلج. إذا ثبت الوعاء الزجاجي على مسافة قريبة جدًا من المخرج، يمكن أن يسبب ذلك منع توزيع الثلج.
- لتجنب الإصابة الجسدية، ابعد يديك عن باب وممر الثلج.
- لا تقم أبدًا بإزالة غطاء الموزع.
- في حال توزيع الثلج أو الماء بشكل غير متوقع، اوقف تشغيل مصدر إمداد الماء واتصل بمركز خدمة مؤهل.

إذا كان يجب عليك إيقاف تشغيل صانع الثلج

- عند انقطاع إمداد الماء لساعات عدة.
- عند إزالة علبة الثلج لأكثر من دقيقة واحدة أو دقيقتين.
- عند عدم استخدام الثلاجة لعدة أيام.

ملاحظة

يجب تفريغ علبة الثلج عند ضبط مفتاح تشغيل/ إيقاف(on/off) صانع الثلج على وضع إيقاف التشغيل (OFF).

الأصوات الطبيعية التي يمكن أن تسمعها

- صمام ماء صانع الثلج سوف يرن عندما يمتلئ صانع الثلج بالماء. إذا كان مفتاح تبديل الطاقة مضبوطًا على وضع تشغيل (ON) (I)، سيرن حتى لم يكن قد تم التوصيل بعد بالماء. لإيقاف الجرس، اضبط مفتاح تبديل الطاقة على وضع إيقاف التشغيل (OFF) (O).

ملاحظة

إذا قمت بتثبيت مفتاح تبديل الطاقة على وضع تشغيل (ON) (I) قبل توصيل خط الماء، يمكن أن يسبب ذلك تلف صانع الثلج.

- سوف تسمع صوت المكعبات تسقط في العلبة وصوت الماء يجري في الأنابيب عندما يقوم صانع الثلج بإعادة الملء.

التجهيز للإجازة

اضبط مفتاح تبديل طاقة صانع الثلج على وضع إيقاف التشغيل (OFF) (O) واغلق مصدر إمداد الماء إلى الثلاجة.

ملاحظة

يجب تفريغ علبة الثلج في أي وقت يتم فيه ضبط مفتاح تشغيل/ إيقاف تشغيل صانع الثلج على وضع إيقاف التشغيل (OFF) (O).

إذا انخفضت درجة الحرارة المحيطة إلى أقل من درجة التجمد، اطلب من فني مؤهل أن يقوم بصرف نظام إمداد الماء لمنع الأضرار الخطيرة بالملكية بسبب الفيض الناتج عن انثقاب خطوط الماء أو التوصيلات.

موزع الثلج والماء

* بعض الوظائف التالية يمكن ألا تكون متاحة حسب الطراز.

تنبيه

احرص على إبعاد الأطفال عن الموزع.
يمكن أن يعبث الأطفال بمفاتيح التحكم أو يتلفوها.

الموزع

استخدام الموزع

- لتوزيع الماء البارد، اضغط مفتاح الماء باستخدام وعاء زجاجي.
- لتوزيع الثلج، اضغط مفتاح الثلج باستخدام وعاء زجاجي.

ملاحظة

- في حال توزيع ثلج متغير اللون، تحقق من فلتر الماء ومصدر إمداد الماء. إذا استمرت المشكلة، اتصل بمركز خدمة مؤهل. لا تستخدم الثلج أو الماء حتى تتم معالجة المشكلة.
- لن يعمل الموزع عندما يكون أيًا من أبواب الثلاجة مفتوحًا.
- في حال توزيع الماء أو الثلج في وعاء ذي فتحة صغيرة، قربه قدر الإمكان من الموزع.
- يمكن أن يحدث بعض التقطير بعد التوزيع. ثبت الكوب تحت الموزع لبضع ثوانٍ بعد التوزيع لتجميع كل القطرات.

	طريقة غير صحيحة	طريقة صحيحة
الماء		
الثلج		

تنبيه

تخلص من دفعات الثلج القليلة الأولى (24 مكعب تقريبًا).
يعد ذلك ضروريًا أيضًا في حالة عدم استخدام الثلاجة لوقت طويل.

قفل الموزع

اضغط واستمر بالضغط على أزرار المنبه والقفل بشكل متزامن لثلاثة ثواني

لقفل الموزع وجميع وظائف لوحة التحكم.

اتبع التعليمات ذاتها لفك القفل.

تنظيف حامل الموزع

1. امسك الحامل بكلتا يديك واسحبه للخارج.

2. امسح المناطق المتسخة باستخدام قماشة نظيفة.

تخزين الطعام

مكان حفظ الطعام

كل حجيرة داخل الثلاجة مصممة لتخزين مختلف أنواع الطعام.

قم بتخزين الطعام الخاص بك في المساحة المثالية للحصول على مذاق طازج أفضل.

رف الثلاجة القابل للتعديل

أرفف قابلة للتعديل لتلبي احتياجاتك الخاصة المتعلقة بالتخزين.

تخزين الخضروات (المنضر)

يستخدم في حفظ الخضروات والفاكهة.

القاعدة الصلبة (®Durabase)

أكبر مساحة تخزين في الفريزر.

أنواع الطعام الموصى بها للتخزين في قسم الباب داخل الباب. أطعمة مثل الزبدة والسمن الصناعي والجبن الكريمي وزبدة الفول السوداني والكاتشب والمسطردة والبهارات...إلخ.

درج التبريد السريع (Glide'N'Serve)

يوفر مساحة تخزين ذات إمكانية للتحكم في درجة الحرارة المتغيرة تحافظ على الحجيرة في درجة حرارة مختلفة عن الثلاجة. مكان مناسب لتخزين السندوتشات أو اللحم الذي سيتم طهيه.

تنبيه

- لا تخزن الطعام ذي محتوى الرطوبة العالي في اتجاه الجزء العلوي من الثلاجة. يمكن أن تتلامس الرطوبة مباشرة مع الهواء البارد وتتجمد.
- اغسل الطعام قبل تخزينه في الثلاجة. يجب غسل الخضروات والفاكهة وتجفيفها، كما يجب تجفيف الأطعمة المغلفة، حتى لا تفسد الأطعمة المجاورة.
- في حال وضع الثلاجة في مكان حار ورطب، يمكن أن يتكون التكثيف بسبب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر أو تخزين كميات كبيرة من الخضروات في الثلاجة. امسح التكثيف باستخدام قماشة نظيفة أو منشفة ورقية.
- في حال فتح أو غلق باب الثلاجة أو درج الفريزر بشكل متكرر جدًا، يمكن أن يتغلغل الهواء الدافئ إلى داخل الثلاجة ويسبب رفع درجة الحرارة بها. وهو ما يمكن أن يزيد تكلفة الكهرباء أيضًا.

ملاحظة

- إذا كنت ستغادر المنزل لفترة قصيرة، مثل عطلة قصيرة، يجب ترك الثلاجة عاملة. الأطعمة المجمدة القابلة للتجميد ستبقى محفوظة لفترة أطول في حال تخزينها في الفريزر.
- إذا كنت تنوي إيقاف تشغيل الثلاجة قبل أن تغادر لفترة طويلة، قم بإزالة كل الطعام وافصل التيار الكهربائي عن الجهاز. نظف القسم الداخلي واترك الباب مفتوحًا لمنع نمو الفطريات في الثلاجة.

نصائح لتخزين الطعام

* النصائح التالية قد لا تنطبق، حسب الطراز.

قم بلف أو تخزين الطعام في الثلاجة في مواد مانعة لتسرب الهواء وضد الرطوبة ما لم يرد خلاف ذلك. فهذا يمنع نقل رائحة الطعام أو مذاقه في أرجاء الثلاجة. بالنسبة للمنتجات المحدد تاريخ صلاحيتها، افحص كود التاريخ للتحقق من صلاحية الطعام ونضارته.

الطعام	الكيفية
الزبد أو السمن الصناعي	قم بحفظ الزبد المفتوح في طبق مغطى أو إناء مغلق. عند تخزين المزيد، قم بلفها في الفريزر وجمدها.
الجبن	تخزن في لفتها الأصلية إلى أن تكون مستعداً لاستخدامها. بمجرد فتحها، قم بإعادة لفها بإحكام في لفافة بلاستيكية أو في رقائق ألومنيوم.
الحليب	امسح كرتونات الحليب. لأفضل تخزين، قم بوضع الحليب على الرف الداخلي، ليس على رف الباب.
البيض	خزّن الكرتونة الأصلية على الرف الداخلي، وليس على رف الباب.
الفاكهة	لا تغسل الفاكهة ولا تقشرها حتى تصبح جاهزة للاستخدام. إفرز الفاكهة واحفظها في الوعاء الأصلي الخاص بها، في منضر، أو تخزنها في كيس ورقي مغلق تمامًا على رف الثلاجة.
الخضروات الورقية	قم بإزالة الغلاف والزخارف أو اقطع المناطق المدقوقة والمكدومة المتغير لونها. تُغسل في ماء بارد. ضعها في أكياس بلاستيكية أو في أوعية بلاستيكية وخزنها في قسم منضر الخضروات.
الخضروات ذات القشرة (الجزر والفلفل)	ضعها في أكياس بلاستيكية أو في أوعية بلاستيكية وخزنها في قسم منضر الخضروات.
الأسماك	خزّن السمك الطازج وسمك المحار في قسم الفريزر إذا لم تكن ستستهلكها في نفس يوم الشراء. يوصى باستهلاك السمك الطازج وسمك المحار في نفس يوم الشراء.
بقايا الطعام	قم بتغطية بقايا الطعام بغطاء بلاستيك أو رقاقة ألومنيوم أو أوعية بلاستيك ذات أغطية محكمة الغلق.

تخزين الطعام المجمّد

ملاحظة

لمزيد من المعلومات عن إعداد الطعام للتجميد أو أوقات تخزين الطعام، راجع دليل الفريزر أو كتاب معتمد في فن الطهي.

التجميد

لن يقوم الفريزر بتجميد الكميات الكبيرة من الطعام بسرعة.
لا تضع المزيد من الأطعمة غير المجمدة في الفريزر أكثر من الكمية التي يمكن تجميها في 24 ساعة (لا تزيد عن 2 إلى 3 أرطال طعام لكل قدم مكعب من مساحة الفريزر).
اترك مساحة فارغة كافية في الفريزر للهواء حتى يتمكن من الدوران حول الأشياء الموجودة به. احرص على ترك مساحة كافية في المقدمة حتى يمكن غلق الباب بإحكام.

تختلف أوقات التخزين حسب جودة ونوع الطعام، ونوع التغليف أو الشريط المستخدم (مدى إحكام الغلق وإمكانية منع الرطوبة) ودرجة حرارة التخزين. البلورات الثلجية داخل الحزمة المبرشمة طبيعية. فهذا يعني ببساطة أن الرطوبة في الأطعمة والهواء داخل الحزمة لم تكثفا، مما نتج عنه بلورات ثلجية.

ملاحظة

اترك الأطعمة الساخنة تبرد لمدة 30 دقيقة لتصل إلى درجة حرارة الغرفة ثم غلفها وقم بتجميدها. تبريد الأطعمة الساخنة قبل التجميد يحفظ الطاقة.

تخزين الطعام المجمّد (يتبع)

التغليف

يتوقف التجميد الناجح على التغليف الصحيح. عندما تغلق الحزمة وتبرشمها، يجب ألا تسمح بدخول أو خروج الهواء أو الرطوبة. فإذا سمحت بذلك، فسوف تنتقل رائحة الطعام أو مذاقه في أرجاء الثلاجة ويمكن أن يجف الطعام المجمد أيضًا.

توصيات التغليف:

- أواني بلاستيكية صلبة ذات أغطية محكمة الغلق.
- أواني تجميد/تعليب مستقيمة الجانب
- رقائق ألومنيوم متينة
- ورق مغطى بالبلاستيك
- لفافات بلاستيكية لا تسمح بنفاذ الهواء أو الرطوبة
- أكياس بلاستيكية تغلق من تلقاء نفسها بعد فتحها خاصة بالفريزر

اتباع تعليمات التغليف أو التعليمات الخاصة بالأواني للتجميد السليم.

لا تستخدم

- أدوات تغليف الخبز
- الأواني البلاستيكية غير المحتوية على البولي إيثيلين
- أواني بدون أغطية محكمة الإغلاق
- ورق شمع أو مغلفات فريزر مغطاة بالشمع
- مغلفات رقيقة وشبه منفذة للهواء والرطوبة

المنضر المتحكم في الرطوبة

* بعض الوظائف التالية يمكن ألا تكون متاحة حسب الطراز.

توفر المنضرات فاكهة وخضروات ذات مذاق أكثر طزاجة عن طريق السماح لك بالتحكم بسهولة في الرطوبة داخل الدرج.

يمكنك التحكم بمستوى الرطوبة في المنضرات المانعة لتسرب الرطوبة عن طريق ضبط مفتاح التحكم على أي إعداد بين عالي ومنخفض.

الإعداد عالي يساعد في حفظ رطوبة الهواء في المنضر لأفضل تخزين للخضروات الورقية الطازجة.

والإعداد منخفض يسمح بإخراج الهواء الرطب من المنضر لتخزين الفاكهة على أفضل وجه.

فك وتجميع علب التخزين

درج التبريد السريع (Glide’N’Serve) والمنضر المتحكم في الرطوبة

لإزالة المنضر المتحكم في الرطوبة ودرج التبريد السريع (Glide’N’Server)، اسحب المنضر 1 إلى الخارج ودرج التبريد السريع 2 إلى أقصى امتداد له وارفع الجزء الأمامي لأعلى واسحب في خط مستقيم إلى الخارج.

للتركيب، قم بإمالة الجزء الأمامي للأعلى قليلاً، وادخل الدرج في الإطار وادفعه للخلف للتركيب في مكانه.

ملاحظة

لإزالة أو استبدال المنضر على أقصى اليمين، يجب أن تقوم أولاً بإزالة علبة الباب في الباب. (للتعرف على التعليمات أو لإزالة علبة الباب في الباب، انظر الصفحة التالية).

لإزالة الزجاج

(الدرج غير ظاهر في الصورة بسبب عدم وضوح الصورة)

ارفع الزجاج الموجود تحت غطاء المنضر للأعلى واسحب للأعلى وللخارج.

علب باب ثابتة

علب الباب قابلة للإزالة لسهولة التنظيف والتعديل.

1. لإزالة العلبة، قم ببساطة برفع العلبة لأعلى واسحب بشكل مستقيم إلى الخارج.
2. لاستبدال العلبة، ازلقها أعلى الدعامة المطلوبة وادفع لأسفل حتى تثبت في مكانها.

ملاحظة

بعض العلب يمكن أن يختلف شكلها وتركب في مكان واحد فقط.

تنبيه

- لا تضغط بقوة زائدة أثناء فك أو تجميع علب التخزين.
- لا تستخدم غسالة الأطباق في تنظيف علب وأرفف التخزين.
- قم بفك وغسيل علب وأرفف التخزين بانتظام، لأنها يمكن أن تتلوث بالطعام بسهولة.

الباب داخل الباب

تتيح حجيرة الباب داخل الباب الوصول بسهولة إلى عناصر الطعام الشائعة الاستخدام.

وباب الباب داخل الباب الخارجي يشتمل على علبتين للباب، علبة الجبن والزبدة وعلبة التوابل، مصممة خصيصًا للفاكهة القابلة للتخزين على درجة حرارة أعلى. يساعد ذلك في سهولة توزيع الزبدة وتقطيع الجبن إلى شرائح.

ملاحظة

لا يوصى باستخدام علب الجبن والزبدة والتوابل في تخزين أشياء سريعة التلف مثل الحليب والمايونيز.

حجيرة الباب داخل الباب

للوصول إلى حجيرة الباب داخل الباب، اضغط برفق على الزر في مقبض باب الثلاجة الأيمن لفتح الباب.

لست في حاجة إلى الإمساك بالمقبض عند فتح باب "الباب داخل الباب". وإذا تم الإمساك بالمقبض أثناء الضغط على الزر، يمكن أن تسمع صوت نقرة. يُعد ذلك أمرًا طبيعيًا.

علبة الباب داخل الباب

لفتح علبة الباب داخل الباب، ادفع برفق المنطقة المميزة بعلامة لجعلها تنثبق وتفتح.

علبة الباب داخل الباب قابلة للإزالة لسهولة التنظيف والتعديل.

1. لإزالة علبة الباب داخل الباب، ارفع لأعلى واسحب للخارج.

2. لإعادة علبة الباب داخل الباب، قم بمحاذاة الألسنة الموجودة على علبة الباب داخل الباب مع الفتحات الموجودة على الباب وادفع لأسفل حتى تثبت في مكانها.

علب باب الباب داخل الباب

علب الباب الداخلية والخارجية للباب داخل الباب قابلة للإزالة لسهولة التنظيف.

1 بعد إزال حقيبة الباب بالباب.

2 لإزالة الصندوق السفلي، ارفع واسحب.

الرف السفلي للباب داخل الباب

الرف السفلي للباب داخل الباب قابل للإزالة لسهولة التنظيف.

1. للإزالة الرف السفلي، ارفع أداة احتجاز الرف لأعلى وللخارج.
2. فك البرغيين من الرف واسحبه بشكل مستقيم للخارج.
3. اعكس الإجراء عند الاستبدال.

تعديل أرفف الثلاجة

الأرفف في ثلاجتك قابلة للتعديل لكي تتناسب مع احتياجات التخزين الخاصة بك. قد يكون طراز ثلاجتك مزودًا بأرفف زجاجية أو سلكية.

تعديل الأرفف لتناسب ارتفاعات العناصر المختلفة سيمكنك من إيجاد العنصر الذي تريده تمامًا بسهولة. ويساعد ذلك أيضًا في تقليل الوقت المطلوب لفتح باب الثلاجة، وهو ما من شأنه أن يوفر استهلاك الكهرباء.

فك الرف

قم بإمالة الجزء الأمامي من الرف وارفعه في خط مستقيم للأعلى.

قم بسحب الرف للخارج.

تجميع الرف

قم بإمالة الجزء الأمامي من الرف للأعلى وادخل خطافات الرف في الفتحات على الارتفاع المطلوب.

ثم اخفض الجزء الأمامي من الرف حتى تسقط الخطافات في الفتحات.

تنبيه

تحقق من أن الأرفف مستوية من جانب إلى آخر.

إذا لم تقم بذلك فقد ينتج عنه سقوط الرف أو سقوط الطعام وانسكابه.

استخدام الرف القابل للطي

يمكنك تخزين عناصر أطول مثل أوعية أو زجاجات السوائل عن طريق الضغط ببساطة على النصف الأمامي من الرف الواقع تحت النصف الخلفي من الرف. اسحب الجزء الأمامي من الرف نحوك للعودة إلى الرف الكامل.

تنبيه

- لا تنظف الأرفف الزجاجية بالماء الدافئ عندما تكون باردة. يمكن أن تتكسر الأرفف إذا تعرضت لتغييرات مفاجئة في درجة الحرارة أو الصدمة.
- الأرفف الزجاجية ثقيلة. انتبه تمامًا عند إزالتها.

الصيانة

التنظيف

- أقسام الثلاجة والفريزر تتم إذابة الثلج منهما تلقائيًا. ومع ذلك، قم بتنظيف كلا القسمين مرة واحدة في الشهر على الأقل لمنع الروائح غير المرغوب بها.
- امسح الأشياء المنسكبة فورًا.
- احرص دائمًا على فصل الكهرباء عن الثلاجة قبل التنظيف.

نصائح عامة للتنظيف

- قم بنزع قابس الثلاجة أو افصل التيار الكهربي.
- قم بفك جميع الأجزاء القابلة للفك مثل الأرفف والمنضرات وغيرها.
- استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل في ماء دافئ. لا تستخدم منظفات كاشطة أو صلبة.
- اغسل الثلاجة يدويًا واشطف وجفف جميع الأسطح بشكل كامل.

السطح الخارجي

يساعد تلميع الأسطح المعدنية الخارجية المطلية في توفير حماية ضد الصدأ. لا تقم بتلميع الأجزاء البلاستيكية بالشمع. استخدم الشمع في تلميع الأسطح المعدنية المطلية مرتين على الأقل سنويًا باستخدام جهاز شمع (أو شمع يلصق أوتوماتيكيًا).
ضع الشمع باستخدام قطعة قماش نظيفة وناعمة.

بالنسبة للمنتجات التي يكون الغلاف الخارجي لها من الستانلس ستيل، تستخدم إسفنجة نظيفة أو قطعة قماش ناعمة مع منظف معتدل في الماء الدافئ للتنظيف.
لا يُنصح باستخدام المنظفات الكاشطة أو القاسية.
يجفف جيدًا باستخدام قطعة قماش ناعمة.
لا تستخدم شمع الأجهزة أو المبيضات أو المنتجات الأخرى المحتوية على كلور على الأسطح الستانلس ستيل.

تنبيه

- لا تستخدم قماشة أو إسفنجة خشنة عند تنظيف الأسطح الداخلية والخارجية للثلاجة.
- لا تضع يدك على السطح السفلي للثلاجة عند الفتح والغلق.

تحذير

استخدم منظف غير قابل للاشتعال. يمكن أن يؤدي الإخفاق في ذلك إلى الحريق أو الانفجار أو الوفاة.

الجوانب الداخلية
(اترك الفريزر يسخن حتى لا تلتصق القماشة به)

للمساعدة في التخلص من الروائح، يمكنك غسل داخل الثلاجة باستخدام مزيج من بيكربونات الصودا والماء الدافئ. إخلط ملعقتين كبيرتين من الباكينج صودا مع 1 كوارت ماء (26 جم صودا إلى 1 لتر ماء). تأكد من أن الباكينج صودا تذوب تمامًا حتى لا تسبب خدش أسطح الثلاجة.

بطانات وحشيات الباب

استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل في ماء دافئ. لا تستخدم أي نوع من أنواع شمع التنظيف، أو المنظفات المركزة المساحيق المبيضة أو المنظفات التي تشتمل على مواد بترولية على أجزاء الثلاجة البلاستيكية.

الأجزاء البلاستيك (الأغطية واللوحات)

استخدم قطعة إسفنج نظيفة أو قطعة قماش ناعمة ومنظف معتدل في ماء دافئ. لا تستخدم رشاشات النوافذ أو المنظفات الكاشطة أو السوائل القابلة للاشتعال. هذه العناصر يمكن أن تسبب خدش وتلف المادة.

لفات المكثف

استخدم مكنسة كهربائية مع ملحق لتنظيف غطاء المكثف وفتحات التهوية. لا تقم بإزالة اللوحة المغطية لمنطقة ملف المكثف.

استبدال فلتر الماء

يوصى باستبدال فلتر الماء:

- كل ستة أشهر تقريبًا.
- عندما يضيء مؤشر فلتر الماء.
- عندما تقل مخرجات موزع الماء.
- عندما تكون مكعبات الثلج أصغر من المعتاد.

قبل استبدال فلتر الماء :

إذا كان الرف العلوي الواقع تحت فلتر الماء في أعلى وضع له، سوف تحتاج إلى إزالته قبل استبدال فلتر الماء.

لإزالة أي رف - قم بإمالة الجزء الأمامي من الرف لأعلى في الاتجاه 1 وارفعه في الاتجاه 2. واسحب الرف للخارج.

1 قم بإزالة فلتر الماء القديم.

- قم بتخفيض أو إزالة الرف العلوي الأيسر للسماح لفلتر الماء بالدوران للأسفل.
- اضغط على زر الدفع لفتح غطاء فلتر الماء.

ملاحظة:

استبدال فلتر الماء يسبب رشوح كمية قليلة من الماء (حوالي 25 مل).

ضع كأس تحت النهاية الأمامية لغطاء فلتر الماء لجمع أي ماء متسرب.

أمسك فلتر الماء باستقامة، بمجرد إزالته، لمنع انسكاب أي من الماء المتبقي من فلتر الماء.

- اسحب فلتر الماء للأسفل واسحبه.

تأكد من إدارة الفلتر للأسفل بالكامل قبل سحبه إلى الخارج من الفتحة المتشعبة.

2 استبدله بفلتر ماء جديد.

- خذ فلتر الماء الجديد منغلافه وقم بإزالة غطاء الحماية من الحلقات الدائرية.

مع وضع أغطية فلتر الماء في الوضع الأفقي، ادفع فلتر الماء الجديد في الفتحة المتشعبة بإحكام حتى يتوقف.

- أدر فلتر الماء لأعلى في موقعه وأغلق الغطاء.

سيصدر الغطاء صوت عند إغلاقه بالشكل الصحيح.

3 بعد استبدال فلتر الماء، تخلص من 10 لترات من الماء (افتحه لحوالي 5 دقائق) لإزالة الهواء والملوثات العالقة من النظام.

لا تتخلص من كمية 10 لتر باستمرار.

اضغط وأطلق حشوة الإناء لدورات تشغيل 30 ثانية وإيقاف تشغيل 60 ثانية.

لمسح مؤشر فلتر الماء، المس مفتاح LIGHT/WATER FILTER لمدة 3 ثواني بينما تكون لوحة العرض مضاءة.

4 مقبس فلتر الماء الجانبي يبقي مقبس فلتر ماء جانبي.

يجب أن تستخدم مقبس فلتر الماء الجانبي عندما لا يتم تركيب بديل لعبوة فلتر الماء.

تنبيه

لا تشغل الثلاجة قبل تركيب فلتر الماء أو سدادة فلتر الماء.

التشخيص الذكي (اختياري)

في حال واجهتك أية مشاكل في الثلاجة، تمكنك تلك الوظيفة من نقل البيانات من خلال هاتفك إلى مركز خدمة (LG).

توفر لك تلك الوظيفة إمكانية التحدث مباشرة مع الفنيين المدربين التابعين لنا.
يقوم الفني بتسجيل البيانات المنقولة من جهازك ويستخدمها لتحليل المشكلة، مع تقديم تشخيص سريع وفعال.

في حال واجهتك أية مشاكل في ثلاجتك، يرجى الاتصال برقم هاتف مركز معلومات العملاء التابع لشركة (LG).

استخدم وظيفة التشخيص الذكي فقط عندما يطالبك ممثل مركز الاتصال التابع لشركة (LG).
أصوات النقل التي ستسمعها تعتبر طبيعية وتشبه صوت آلة الفاكس.

لا يمكن تفعيل وظيفة التشخيص الذكي ما لم يتم توصيل التيار الكهربي للثلاجة.
إذا لم تتمكن من تشغيل الثلاجة، لا يمكن اكتشاف الأعطال وإصلاحها باستخدام وظيفة التشخيص الذكي.

استخدام وظيفة التشخيص الذكي

في البداية، يرجى الاتصال برقم هاتف مركز معلومات العملاء التابع لشركة (LG).

استخدم وظيفة التشخيص الذكي فقط عندما يطالبك ممثل مركز الاتصال التابع لشركة (LG).

1 قفل الشاشة. لقفل الشاشة، اضغط بشكل مستمر على زر القفل لمدة ثلاث ثواني.
(في حالة قفل الشاشة لمدة تزيد عن 5 دقائق، يتعين عليك إيقاف تفعيل القفل وإعادة تفعيله مرة أخرى.)

Door Alarm
Lock
Hold 3sec.

2 افتح باب الثلاجة.

3 ضع الميكروفون الموجود بهاتفك أمام السماعة الموجودة على المفصلة اليمنى لباب الثلاجة، عندما يطلب منك ممثل مركز الاتصال ذلك.

4 اضغط بشكل مستمر على زر درجة حرارة المجمد لمدة ثلاث ثواني مع الاستمرار في وضع الهاتف أمام السماعة.

Freezer

5 بعد سماع صوت الصفارة ثلاث مرات، اترك زر درجة حرارة المجمد.

6 احتفظ بالهاتف في مكانه حتى ينتهي تحويل النغمة.
سيقوم العرض بالعد التنازلي للوقت.
بمجرد أن ينتهي العد التنازلي وتتوقف النغمات، استكمل حوارك مع المختص، والذي سيكون عندها قادراً على مساعدتك باستخدام المعلومات المحول للتحليل.

ملاحظة

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء إرسال النغمة.
- إذا لم يتمكن ممثل مركز الاتصال من تسجيل البيانات بصورة دقيقة، قد يطلب منك القيام بذلك مجددا.

ملاحظة

- قد تتأثر الوظيفة باختلاف جودة الاتصال وفقًا للمنطقة.
- استخدم الهاتف المنزلي لإجراء الاتصال بأفضل صورة، حتى يتسنى لك الحصول على أفضل خدمة.
- ضعف الاتصال قد يؤثر بشكل سلبي على نقل البيانات من الهاتف إلى الجهاز الخاص بك، مما قد يؤدي إلى عدم الاستفادة من وظيفة التشخيص الذكي على أكمل وجه.

دليل حل المشكلات

راجع قسم دليل حل المشكلات قبل الاتصال لطلب الخدمة، وذلك حرصًا على توفير الوقت والمال من أجلك ومن أجلنا على حد سواء.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يحدث تبريد في الثلاجة وقسم الفريزر.	مفتاح التحكم في الثلاجة مضبوط على إيقاف التشغيل (OFF) (بعض الطرز فقط).	اضبط مفتاح التحكم على وضع التشغيل (ON). ارجع إلى قسم "ضبط التحكم" للتعرف على إعدادات درجة الحرارة الملائمة.
	الثلاجة في دورة إذابة الثلج.	خلال دورة إذابة الثلج، يمكن أن ترتفع درجة حرارة كل حجيرة قليلاً. انتظر لمدة 30 دقيقة وتأكد من استعادة درجة الحرارة الملائمة بمجرد اكتمال دورة إذابة الثلج.
	الثلاجة تم تركيبها حديثًا.	يمكن أن تستغرق كل حجيرة 24 ساعة حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.
	الثلاجة تم نقلها حديثًا.	إذا كان الثلاجة مخزنة لفترة طويلة أو تم نقلها على جانبها، من الضروري إيقافها منتصبةً لمدة 24 ساعة قبل توصيلها بالتيار الكهربي.
نظام التبريد يعمل كثيرًا.	طراز الثلاجة بديل لطراز أقدم.	الثلاجات الحديثة تتطلب وقت تشغيل أطول لكنها تستهلك طاقة أقل بفضل التكنولوجيا الأكثر فعالية.
	الثلاجة تم توصيلها بالكهرباء مؤخرًا أو التيار الكهربي عاد للتو بعد فترة انقطاع.	تستغرق الثلاجة ما يصل إلى 24 ساعة لكي يتم تبريدها كلية.
	تم فتح الباب كثيرًا أو تمت إضافة كمية كبيرة من الطعام/ الطعام الساخن.	إذا قمت بإضافة الطعام أو فتح الباب، سيتسبب ذلك في ارتفاع درجة الحرارة داخل الثلاجة، وهو ما يتطلب تشغيل الضاغط لوقت أطول لاستعادة درجة الحرارة المطلوبة للثلاجة. للحفاظ على الطاقة، حاول أن تحصل على كل ما تريد من الثلاجة مرة واحدة، واحرص على تنظيم الطعام بحيث يسهل الوصول إليه، واغلق الباب بمجرد إزالة الطعام. (ارجع إلى دليل تخزين الطعام).
	الأبواب غير مغلقة جيدًا.	ادفع الأبواب بقوة للغلق. وإذا لم يتم غلقها بشكل كامل، انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل كامل" أو قسم "الباب ينبثق" في دليل حل المشكلات للأجزاء والميزات.
	تم تركيب الثلاجة في مكان حار.	سيعمل الضاغط لفترة اطول في ظروف الجو الحار. في درجة حرارة الغرفة العادية 21 درجة مئوية من المتوقع أن يعمل الضاغط بنسبة من 40% إلى 80% من الوقت. في الظروف الأعلى حرارة، من المتوقع أن يعمل لفترات أطول. لا يجب تشغيل الثلاجة في درجة حرارة تتجاوز 43 درجة مئوية.
	يوجد انسداد في المكثف/ الغطاء الخلفي.	استخدم مكنسة كهربائية مع ملحق لتنظيف غطاء المكثف وفتحات التهوية. لا تقم بإزالة اللوحة المغطية لمنطقة ملف المكثف.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
قسم الثلاجة أو الفريزر ساخن جدًا.	الثلاجة تم تركيبها حديثًا.	يمكن أن تستغرق كل حجيرة 24 ساعة حتى تصل إلى درجة الحرارة المطلوبة.
	فتحات دخول الهواء مسدودة.	أعد ترتيب العناصر للسماح بتدفق الهواء عبر الحجيرة. ارجع إلى الرسم البياني لتدفق الهواء في قسم "استخدام الثلاجة".
	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحجيرة. يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحجيرة. لتقليل الأثر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.
	تم تركيب الوحدة في مكان حار.	لا يجب تشغيل الثلاجة في درجة حرارة تتجاوز 43 درجة مئوية.
	تمت إضافة كمية كبيرة من الطعام أو الطعام الساخن إلى إحدى الحجيرتين.	إضافة الطعام تسبب سخونة الحجيرة وهو ما يتطلب تشغيل نظام التبريد. يجب ترك الطعام الساخن ليبرد إلى نفس درجة حرارة الغرفة قبل وضعه في الثلاجة لتقليل هذا الأثر.
	الأبواب غير مغلقة بشكل صحيح.	انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" أو "الباب ينبثق" في دليل حل مشكلات الأجزاء والميزات.
	لم يتم ضبط مفتاح التحكم في درجة الحرارة بشكل صحيح.	إذا كانت درجة الحرارة عالية جدًا، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".
	دورة إذابة الثلج استكملت مؤخرًا.	يمكن أن يحدث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بكل حجيرة خلال دورة إذابة الثلج، وقد يتكون الماء المكثف على الجانب الخلفي. انتظر لمدة 30 دقيقة وتأكد من استعادة درجة الحرارة الملائمة بمجرد اكتمال دورة إذابة الثلج.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
تراكم الرطوبة في الداخل.	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحجيرة. يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحجيرة. لتقليل الأثر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.
	الأبواب غير مغلقة بشكل صحيح.	انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" في قسم "دليل حل المشكلات".
	الطقس رطب.	الطقس الرطب يسمح بدخول رطوبة إضافية في الحجيرات عند فتح الأبواب، وهو ما يسبب التكثيف أو تكون الصقيع. والحفاظ على مستوى معقول للرطوبة في المنزل سيساعد في التحكم في كمية الرطوبة التي يمكن أن تدخل الحجيرات.
	دورة إذابة الثلج استكملت مؤخرًا.	يمكن أن يحدث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بكل حجيرة خلال دورة إذابة الثلج، وقد يتكون الماء المكثف على الجانب الخلفي. انتظر لمدة 30 دقيقة وتأكد من استعادة درجة الحرارة الملائمة بمجرد اكتمال دورة إذابة الثلج.
	الطعام غير معبأ بشكل صحيح.	الطعام المخزّن في الثلاجة غير مغطى أو غير ملفوف والأوعية الرطبة يمكن أن تسبب تراكم الرطوبة داخل كل حجيرة. امسح كل الأوعية لتجفيفها وخزن الطعام في عبوات مغلقة لمنع التكثيف وتكون الصقيع.
الطعام يتجمد في حجيرة حجيرة الثلاجة.	تم وضع أطعمة ذات محتوى عالٍ للرطوبة بالقرب من فتحة دخول الهواء.	أعد ترتيب العناصر ذات المحتوى العالي من الماء بعيدًا عن فتحات دخول الهواء.
	مفتاح التحكم في درجة حرارة الثلاجة مضبوط على إعداد غير صحيح.	إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جدًا، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".
	تم تركيب الثلاجة في مكان بارد.	عند تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أقل من 5 مئوية ، يمكن أن يتجمد الطعام في حجيرة الثلاجة. يجب ألا يتم تشغيل الثلاجة في درجة حرارة أقل من 13 مئوية .
يتكون الصقيع أو بلورات الثلج على الطعام المتجمد (خارج العبوة).	يتم فتح الباب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	عند فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات طويلة، يدخل الهواء الدافئ والرطب الحجيرة. يتسبب ذلك في رفع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة داخل الحجيرة. تتسبب الرطوبة الزائدة في تكون الصقيع والتكثيف. لتقليل الأثر، قلل تكرار ومدة فتح الباب.
	الباب لا يغلق بشكل ملائم.	ارجع إلى قسم "الأبواب لا تغلق بشكل صحيح" أو "الباب ينبثق" في قسم دليل حل المشكلات.
قسم الثلاجة أو الفريزر بارد جدًا.	تم الضبط على إعدادات غير صحيحة لدرجة الحرارة.	إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جدًا، اضبط مفتاح التحكم بخطوة واحدة في كل مرة وانتظر حتى تستقر درجة الحرارة. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى قسم "ضبط التحكم".

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
يتكون الصقيع أو بلورات الثلج على الطعام المتجمد (داخل العبوة المغلقة).	الماء المتكثف من الطعام ذي المحتوى العالي للماء تجمّد داخل عبوة الطعام.	يعد ذلك طبيعيًا بالنسبة لعناصر الطعام ذات المحتوى العالي من الرطوبة.
	تركت الطعام في الفريزر لفترة طويلة.	لا تخزن عناصر الطعام ذات محتوى الماء العالي في الفريزر لفترة طويلة.
صانع الثلج لا يخرج كمية كافية من الثلج.	الطلب أكثر من سعة تخزين الثلج.	ينتج صانع الثلج من 70 إلى 210 مكعب تقريبًا في 24 ساعة.
	لم يتم توصيل مصدر المياه في المنزل، أو الصمام لم يتم فتحه بشكل كامل، أو الصمام مسدود.	وصل الثلاجة بمصدر ماء بارد بمستوى ضغط مناسب وادر صمام إغلاق الماء لفتحه بشكل كامل. إذا استمرت المشكلة، قد يكون من الضروري الاتصال بسباك.
	فلتر الماء مستنفذ.	يوصى باستبدال فلتر الماء: • كل ستة أشهر تقريبًا. • عندما يضيء مؤشر فلتر الماء. • عندما تقل مخرجات موزع الماء. • عندما تكون مكعبات الثلج أصغر من المعتاد.
	ضغط مصدر الماء في المنزل منخفض.	يجب أن يكون ضغط الماء من 20 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز التي لا تحتوي على فلتر ماء ومن 40 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز المزودة بفلتر ماء. إذا استمرت المشكلة، قد يكون من الضروري الاتصال بسباك.
	نظام الفلترة بالتناضح العكسي مستخدم.	يمكن أن تتسبب أنظمة الفلترة بالتناضح العكسي في انخفاض ضغط الماء إلى أقل من الحد الأدنى وهو ما يسبب مشاكل في صانع الثلج. (ارجع إلى قسم "ضغط الماء").
	الأنابيب الموصلة بين الثلاجة وصمام إمداد المنزل ملتوية.	يمكن أن تلتوي الأنابيب عند تحريك الثلاجة أثناء التشغيل أو التنظيف وهو ما يتسبب في انخفاض معدل تدفق الماء. قم بتعديل أو إصلاح أنبوب إمداد المياه واضبطه لتجنب حدوث التواء في المستقبل.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
صانع الثلج لا يخرج كمية كافية من الثلج (يتبع).	يتم فتح الأبواب بشكل متكرر أو لفترات أطول.	إذا كان يتم فتح أبواب الوحدة بشكل متكرر، سوف يتسبب الهواء المحيط في تسخين الثلاجة وهو ما سيمنع الوحدة من الحفاظ على درجة الحرارة المضبوطة. خفض درجة حرارة الثلاجة يمكن أن يساعد في حل المشكلة، بالإضافة إلى عدم فتح الأبواب بشكل متكرر.
	الأبواب غير مغلقة جيدًا.	في حال عدم غلق الأبواب بشكل ملائم، سوف يتأثر إنتاج الثلج نتيجة لذلك. لمزيد من المعلومات، انظر قسم "الأبواب لا تغلق بشكل كامل" أو "الباب ينبثق" في دليل حل مشكلات الأجزاء والميزات.
	درجة الحرارة المضبوطة بالنسبة للفريزر عالية جدًا.	تقدر درجة الحرارة الموصى بها لتكوين الثلج داخل مقصورة المجمد -18 درجة مئوية. إذا ارتفعت درجة حرارة مقصورة المجمد سيتأثر إنتاج الثلج.
الماء يوزّع ببطء.	فلتر الماء مستنفذ.	يوصى باستبدال فلتر الماء: • كل ستة أشهر تقريبًا. • عندما يضيء مؤشر فلتر الماء. • عندما تقل مخرجات موزع الماء. • عندما تكون مكعبات الثلج أصغر من المعتاد.
	نظام الفلترة بالتناضح العكسي مستخدم.	يمكن أن تتسبب أنظمة الفلترة بالتناضح العكسي في انخفاض ضغط الماء إلى أقل من الحد الأدنى وهو ما يسبب مشاكل في صانع الثلج. إذا استمرت المشكلة، قد يكون من الضروري الاتصال بسباك.
	ضغط مصدر الماء في المنزل منخفض.	يجب أن يكون ضغط الماء من 20 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز التي لا تحتوي على فلتر ماء ومن 40 إلى 120 رطل/ بوصة مربعة في الطرز المزودة بفلتر ماء. إذا استمرت المشكلة، قد يكون من الضروري الاتصال بسباك.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يتم توزيع الثلج.	الأبواب غير مغلقة جيدًا.	لا يتم توزيع الثلج إذا ترك أي من أبواب الثلاجة مفتوحًا.
	الموزع يستخدم بشكل غير متكرر.	إذا لم يستخدم موزع الثلج بشكل متكرر، سوف يسبب ذلك التصاق المكعبات ببعضها البعض بمرور الوقت، وهو ما سيمنع توزيعها بشكل ملائم. افحص علبة الثلج للتأكد مما إذا كانت توجد مكعبات ثلج متكتلة/ ملتصقة. وإذا كانت كذلك، قم بتكسير مكعبات الثلج للسماح بالتشغيل بشكل ملائم.
	أنبوب الإخراج مسدود بالصقيع أو قطع الثلج.	تخلص من الصقيع أو قطع الثلج عن طريق إزالة علبة الثلج وتنظيف الأنبوب باستخدام أداة بلاستيك. يمكن أن يساعد توزيع مكعبات الثلج أيضًا في منع تراكم الصقيع أو قطع الثلج.
	شاشة الموزع مقفلة.	اضغط مع الاستمرار زر قفل (Lock) لثلاث ثوانٍ لإلغاء قفل وحدة التحكم والموزع.
	علبة الثلج فارغة.	يمكن أن تستغرق كل حجيرة حتى 24 ساعة للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة وحتى يبدأ صانع الثلج في العمل. تأكد من أن صمام الإغلاق (الذراع/ المستشعر) غير مسدود. وبمجرد استنفاذ إمداد الثلج في العلبة تمامًا، يمكن أن يستغرق حتى 90 دقيقة قبل أن تصبح هناك كميات ثلج إضافية متاحة، و24 ساعة تقريبًا لإعادة ملء العلبة تمامًا.
صانع الثلج لا يخرج أي ثلج.	الثلاجة تم تركيبها حديثًا أو صانع الثلج تم توصيله حديثًا.	يمكن أن تستغرق كل حجيرة حتى 24 ساعة للوصول إلى درجة الحرارة المطلوبة وحتى يبدأ صانع الثلج في العمل.
	لم يتم تشغيل صانع الثلج.	حدد مكان مفتاح تشغيل/ إيقاف(On/Off) تشغيل صانع الثلج وتأكد من أنه مضبوط على وضع تشغيل (ON) (I).
	مستشعر اكتشاف الثلج يوجد ما يعيقه.	في حال وجود أجسام غريبة أو صقيع على مستشعر اكتشاف الثلج، يمكن أن يتسبب ذلك في توقف إنتاج الثلج. تأكد من أن منطقة المستشعر نظيفة في كل الأوقات للتشغيل بشكل ملائم.
	الثلاجة غير موصلة بمصدر مياه أو صمام إغلاق الإمداد غير مفتوح.	وصل الثلاجة بمصدر إمداد مياه وافتح صمام إغلاق الماء تمامًا.
	صمام إغلاق صانع الثلج (الذراع أو المستشعر) مسدود.	إذا كان صانع الثلج الخاص بك مزودًا بذراع إغلاق للثلج، تأكد من أن الذراع يتحرك بحرية. وإذا كان صانع الثلج الخاص بك مزود بمستشعر إلكتروني لإغلاق الثلج، تأكد من وجود مسار خالٍ بين المستشعرين.
	نظام فلترة الماء بالتناضح العكسي موصّل بمصدر إمداد الماء البارد في منزلك.	يمكن أن تتسبب أنظمة الفلترة بالتناضح العكسي في انخفاض ضغط الماء إلى أقل من الحد الأدنى وهو ما يسبب مشاكل في صانع الثلج. (ارجع إلى قسم "ضغط الماء").

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
لا يوزع الماء.	تم التركيب حديثًا أو تم توصيل خط الماء مؤخرًا.	قم بتوزيع 2.5 غالون ماء (شطف لمدة 5 دقائق تقريبًا) لإزالة الهواء والملوثات المحتبسة من النظام. لكن لا توزع كل كمية الـ 2.5 غالون باستمرار. اضغط وحرر دواسة الموزع لدورات تشغيل 30 (ON) ثانية وإيقاف تشغيل 60 (OFF) ثانية للدورة.
	لوحة الموزع مقفلة.	اضغط مع الاستمرار زر قفل (Lock) لثلاث ثوانٍ لإلغاء قفل وحدة التحكم والموزع.
	الموزع غير مضبوط لتوزيع الماء.	يمكن ضبط الموزع على الثلج أو الماء. تأكد من ضبط لوحة التحكم على وضع التشغيل الملائم. اضغط زر الماء (Water) في لوحة التحكم لتوزيع الماء.
	أبواب الثلاجة أو الفريزر غير مغلقة بشكل ملائم.	لا يتم توزيع الماء إذا ترك أي من أبواب الثلاجة مفتوحًا.
	فلتر الماء تمت إزالته واستبدل مؤخرًا.	بعد استبدال فلتر الماء، قم بتوزيع 2.5 غالون ماء (شطف لمدة 5 دقائق تقريبًا) لإزالة الهواء والملوثات المحتبسة من النظام. لكن لا توزع كل كمية الـ 2.5 غالون باستمرار. اضغط وحرر دواسة الموزع لدورات تشغيل 30 (ON) ثانية وإيقاف تشغيل 60 (OFF) ثانية للدورة.
	الأنابيب الموصلة بين الثلاجة وصمام إمداد المنزل ملتوية.	يمكن أن تلتوي الأنابيب عند تحريك الثلاجة أثناء التشغيل أو التنظيف وهو ما يتسبب في انخفاض معدل تدفق الماء. قم بتعديل أو إصلاح أنبوب إمداد المياه واضبطه لتجنب حدوث التواء في المستقبل.
	لم يتم توصيل مصدر المياه في المنزل، أو الصمام لم يتم فتحه بشكل كامل، أو الصمام مسدود.	وصل الثلاجة بمصدر إمداد مياه وافتح صمام إغلاق الماء تمامًا. إذا استمرت المشكلة، قد يكون من الضروري الاتصال بسباك.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
الثلج له مذاق سيء أو رائحة سيئة.	مصدر إمداد الماء يحتوي على معادن مثل الكبريت.	قد تحتاج إلى تركيب فلتر ماء لحل المشاكل المتعلقة بالطعم والرائحة. **ملاحظة:** في بعض الحالات قد لا يحل الفلتر المشكلة. وقد لا يمكن إزالة كل المعادن / الروائح / النكهات من كل مصادر إمداد الماء.
	صانع الثلج تم تركيبه حديثًا.	تخلص من الدفعات القليلة الأولى للثلج لتجنب الحصول على ثلج غريب اللون أو له مذاق سيء.
	تم تخزين الثلج لفترة طويلة جدًا.	الثلج المخزّن لفترة طويلة جدًا ينكمش ويصبح غير صافٍ ويمكن أن يكون له مذاق سيء. تخلص من الثلج القديم وقم بعمل دفعة جديدة.
	لم يتم تخزين الطعام بشكل ملائم في أي من الحجرتين.	قم بإعادة تغطية الطعام. يمكن أن تنتقل الروائح إلى الثلج في حال عدم تغطية الطعام بشكل ملائم.
	الجزء الداخلي للثلاجة يحتاج إلى التنظيف.	انظر قسم "العناية والتنظيف" للحصول على مزيد من المعلومات.
	علبة تخزين الثلج تحتاج إلى التنظيف.	قم بتفريغ وغسيل العلبة (تخلص من المكعبات القديمة). تأكد من أن العلبة جافة تمامًا قبل إعادة التركيب.
الماء الموزّع دافئ.	الثلاجة تم تركيبها حديثًا.	اترك الجهاز لمدة 24 ساعة بعد التركيب حتى يبرد خزان الماء تمامًا.
	موزع الماء استخدم مؤخرًا والخزان فارغ.	حسب الطراز المحدد لجهازك، سوف تتراوح سعة تخزين الماء بين 20 إلى 30 أونصة تقريبًا.
	الموزع لم يستخدم لعدة ساعات.	في حال عدم استخدام الموزع لعدة ساعات، يمكن أن يكون أول وعاء موزّع دافئًا. تخلص من أول 10 أونصات.
	الثلاجة موصلة بمصدر إمداد الماء الساخن.	تأكد من أن الثلاجة بأنبوب ماء بارد. ⚠ **تحذير:** توصيل الثلاجة بخط ماء ساخن يمكن أن يتسبب في تلف صانع الثلج.
الماء له مذاق سيء أو رائحة سيئة.	مصدر إمداد الماء يحتوي على معادن مثل الكبريت.	قد تحتاج إلى تركيب فلتر ماء لحل المشاكل المتعلقة بالطعم والرائحة.
	فلتر الماء مستنفذ.	يوصى باستبدال فلتر الماء: • كل 6 أشهر تقريبًا. • عندما يضيء مؤشر فلتر الماء. • عندما تقل مخرجات موزع الماء. • عندما تكون مكعبات الثلج أصغر من المعتاد.
	الثلاجة تم تركيبها حديثًا.	قم بتوزيع 2.5 غالون ماء (شطف لمدة 5 دقائق تقريبًا) لإزالة الهواء والملوثات المحتبسة من النظام. لكن لا توزع كل كمية الـ 2.5 غالون باستمرار. اضغط وحرر دواسة الموزع لدورات تشغيل 30 (ON) ثانية وإيقاف تشغيل 60 (OFF) ثانية للدورة.

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
صانع الثلج يخرج كمية زائدة جدًا من الثلج.	صمام إغلاق صانع الثلج (الذراع/ المستشعر) مسدود.	قم بتفريغ علبة الثلج. إذا كان صانع الثلج الخاص بك مزودًا بذراع إغلاق للثلج، تأكد من أن الذراع يتحرك بحرية. وإذا كان صانع الثلج الخاص بك مزود بمستشعر إلكتروني لإغلاق الثلج، تأكد من وجود مسار خالٍ بين المستشعرين. أعد تركيب علبة الثلج وانتظر 24 ساعة للتأكد من التشغيل بشكل ملائم.
الطقطقة	يصدر نظام التحكم في إذابة الثلج صوت طقطقة عند بدء وانتهاء دورة إذابة الثلج الآلية. نظام التحكم في الترموستات (أو التحكم في الثلاجة في بعض الطرز) يصدر صوت طقطقة أيضًا عند تشغيل وإيقاف تشغيل التدوير.	التشغيل العادي
الحشرجة	يمكن أن يصدر صوت حشرجة من تدفق غاز التبريد أو خط الماء في الجانب الخلفي للوحدة أو الأشياء المخزنة في أعلى الثلاجة أو حولها.	التشغيل العادي
	الثلاجة لا تثبت بإحكام على الأرضية:	الأرضية ضعيفة أو غير مستوية أو أرجل التسوية تحتاج إلى التعديل. انظر قسم "محاذاة الباب".
	الثلاجة مع الضاغط الخطي تم هزها أثناء التشغيل.	التشغيل العادي
الأزيز	يقوم موتور مروحة المبخر بتدوير الهواء عبر حجيرات الثلاجة والفريزر.	التشغيل العادي
	ويتم دفع الهواء أعلى المكثف بواسطة مروحة المكثف.	التشغيل العادي
الغرغرة	غاز التبريد يتدفق عبر نظام التبريد.	التشغيل العادي
الفرقعة	انقباض وتمدد الجوانب الداخلية بسبب التغييرات في درجة الحرارة.	التشغيل العادي
الصرير	الماء يتقطر على سخان إذابة الثلج خلال دورة إذابة الثلج.	التشغيل العادي
الاهتزاز	إذا لامس أحد جانبي الثلاجة أو الجانب الخلفي لها إحدى المقصورات أو الحوائط، يمكن أن تحدث بعض الاهتزازات الطبيعية صوتًا مسموعًا.	وللتخلص من هذه الضوضاء، تأكد من أن الأجناب والجانب الخلفي للثلاجة لا يمكن أن تلامس أي حائط أو مقصورة.
التقطير	الماء الجاري إلى حوض الصرف خلال دورة إذابة الثلج.	التشغيل العادي

المشكلة	الأسباب المحتملة	الحلول
صوت متذبذب أو عالي الحدة	ثلاجتك مصممة لتعمل بطريقة أكثر فعالية للحفاظ على أصناف الطعام في درجات الحرارة المرغوبة. والضاغط العالي الكفاءة يمكن أن يسبب تشغيل ثلاجتك الجديدة لفترة أطول من ثلاجتك القديمة، لكنها تبقى أكثر فعالية في استهلاك الكهرباء من الطرز القديمة. وأثناء تشغيل الثلاجة، من الطبيعي أن تسمع صوت متذبذب أو عالي الحدة.	التشغيل العادي
الأبواب لا تغلق بشكل صحيح أو الباب ينبثق.	عبوات الطعام تسد فتحة الباب.	أعد ترتيب أوعية الطعام لتوفير مساحة فارغة للباب وأرفف الباب.
	علبة الثلج أو غطاء المنضر أو الأواني أو الأرفف أو علب الباب أو السلال في غير مكانها.	ادفع العلب للداخل تمامًا وضع غطاء المنضر والأواني والأرفف والسلال في الوضع الصحيح. انظر قسم "استخدام الثلاجة" للحصول على مزيد من المعلومات.
	تم خلع الأبواب أثناء تركيب المنتج ولم يعد تركيبها بشكل صحيح.	قم بإزالة الأبواب وإعادة تركيبها وفقًا لقسم "إزالة وإعادة تركيب مقابض وأبواب الثلاجة".
	الثلاجة غير مستوية بشكل ملائم.	انظر "محاذاة الباب" في قسم "تركيب الثلاجة" للتعرف على كيفية تسوية الثلاجة.
الأبواب يصعب فتحها.	الحشيات قد تكون متسخة أو لزجة.	نظف الحشيات والأسطح التي تلامسها. قم بحك طبقة رقيقة من شمع تلميع الأجهزة أو شمع المطبخ على الحشيات عقب التنظيف.
	الباب تم غلقه للتو.	عندما تفتح الباب، الهواء الساخن يدخل إلى الثلاجة. عندما يتم تبريد الهواء الساخن، يمكنه أن يحدث فراغاً. إذا كان من الصعوبة فتح الباب، انتظر لدقيقة واحدة حتى تتم معادلة ضغط الهواء، ثم تحقق مما إذا كان يفتح بشكل أكثر سهولة.
الثلاجة تتذبذب وتبدو غير مستقرة.	لم يتم تعديل أرجل التسوية بشكل ملائم.	ارجع إلى قسم "التسوية ومحاذاة الباب".
	الأرضية غير مستوية.	ربما يكون من الضروري إضافة حشوات تحت أرجل التسوية أو العجلات لاستكمال التركيب.
الأضواء لا تعمل.	صمام الضوء المزدوج (LED) الداخلي معطل.	يوجد في حجيرة الثلاجة مصباح صمام ضوء مزدوج (LED) لإضاءة القسم الداخلي من الثلاجة، ويجب إجراء الخدمة بواسطة فني مؤهل.
الثلاجة تنبعث منها رائحة غير طبيعية.	يمكن أن يحتاج فلتر الهواء إلى الضبط على إعداد الحد الأقصى (MAX) أو الاستبدال.	إضبط فلتر الهواء على إعداد الحد الأقصى (MAX). وإذا لم تختفي الرائحة خلال 24 ساعة، ربما تحتاج إلى استبدال الفلتر. انظر قسم "استبدال فلتر الهواء" للتعرف على تعليمات الاستبدال.
السطح الداخلي للثلاجة مغطى بالأتربة أو السخام.	الثلاجة موجودة بالقرب من مصدر للنار، مثل مستوقد أو مدخنة أو شمعة.	تأكد من عدم وضع الثلاجة بالقرب من مصدر للنار، مثل مستوقد أو مدخنة أو شمعة.