LG
Life's Good

جهاز الغسالة

الغسالة الكهربائية الأوتوماتيك

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل الغسالة والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

WF0812WH
WF0810SL
WF0810SLV

www.lg.com
Made in Thailand

MFL67322815
Rev. : 03 (12T14)
Year of manufacturer : 2014

مزايا المنتج

■ **الحماية من التجاعيد**

بفضل دوران الحلة المتناوب ، يقلل التجعيد للملابس.

■ **جهاز التسخين الداخلي**

جهاز التسخين الداخلي يسخن الماء تلقائيا على أفضل درجة حرارة في الدورة المختارة.

■ **الاقتصاد الأكثر بنظام الغسيل الذكي**

نظام الغسيل الذكي يكشف كمية الملابس ودرجة حرارة الماء ، ثم يقرر أفضل مستوى ماء ووقت الغسيل لتخفيض الطاقة والمياه الاستهلاكية.

■ **إغلاق الطفل**

نظام إغلاق الطفل يستخدم لمنع الأطفال عن الضغط على أي زر لتغيير البرنامج أثناء التشغيل.

■ **نظام التحكم في السرعة بضجيج منخفض**

بالإشعار بكمية الغسيل وتوازنه، يتم توزيع الغسيل لتخفيض مستوى ضجيج ناجم عن التدوير.

■ **نظام الدفع المباشر**

محرك DC المتقدّم بلا فراش يدير الحلة مباشرة بدون حزام وبكرة.

■ **6 حركات**

الغسالة يمكنها القيام بالعديد من حركات الأسطوانة أو بمجموعة من الحركات المختلفة وفقًا لبرنامج الغسيل المُحدد .
ومع سرعة العصر التي يمكن التحكم فيها وقدرة الأسطوانة على الدوران يمينًا ويسارًا، تم إضافة المزيد من التحسين على أداء الغسالة، مما يمنحك نتائج مثالية في كل مرة .

■ **إعادة التشغيل الأوتوماتيكية**

إذا توقف جهاز الغسالة عن العمل بسبب انقطاع الكهرباء، تتم إعادة التشغيل أوتوماتيكي من النقطة التي توقف فيها.

■ **التشخيص الذكي**

استخدام هذه الميزة فقط عندما طلب منه القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال.
انتقال أصوات مماثلة إلى جهاز فاكس ،وحتى لا معنى إلا في مركز الاتصال.

المحتويات

التنبيهات 3
المواصفات 5
التركيب 6
العناية قبل الغسيل 12
إضافة مادة التنظيف 13
الوظيفة 15
كيفية استخدام الغسالة 17
الصيانة 24
دليل تحرى الخلل وإصلاحه 28
شروط الضمانة..... 32

اقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام

تنبيه ! **من أجل السلامة، لا بد من إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل لتخفيف خطر الاحتراق أو الانفجار ، والصدمات الكهربائية ، أو لمنع الخسائر المادية، جرح الشخص، أو تقصير العمر.**

التعليمات المهمة من أجل السلامة

تنبيه : لخفض خطر الاحتراق ، والصدمات الكهربائية ، أو جرح الشخص عند استخدام جهاز الغسالة، اتبع التحذيرات الأساسية بما فيها الأمور التالية:

- لا تركّب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة.
- لا تركّب أو تحفظ جهاز الغسالة في مكان معرض للمطر والرطوبة.
- لا تعبث بلوحة التحكم.
- لا تصلح أو تبدل أي قطعة من جهاز الغسالة أو لا تحاول أي إصلاح باستثناء الحالة الموصى بها خاصة في تعليمات الصيانة للمستخدم أو تعليمات إصلاح المستخدم الصادرة التي تفهمها وتقوم بها بمهارة.
- اترك تحت الجهاز وحول الجهاز خاليا من المواد القابلة للاشتعال مثل الكتان ، والورق ، والسجادة ، المواد الكيمائية ... الخ.
- الإشراف الدقيق مطلوب في حالة أن هذا الجهاز يعمل من قبل أو قريبا من الأطفال.

لا تسمح للأطفال باللعب على ، مع ، أو داخل هذا الجهاز أو أي جهاز آخر.

- لا تترك باب جهاز الغسالة مفتوحا.

الباب المفتوح يغري الأطفال للتعلق بالباب أو الدخول الى داخل الجهاز.

- لا تلامس جهاز الغسالة أثناء التشغيل. انتظر حتى تتوقف الحلة عن العمل تماما.
- عمليات الغسيل قد تخفض مقاومة الالتهاب للأقمشة. ٪ لا تغسل أو تجفف الأشياء التي يتم تنظيفها ، غسيلها ، نقعها أو وضع النقاط عليها بالمواد القابلة للاشتعال أو الانفجار (مثل الشمع ، والزيت ، الدهون ،والغازولين، ومزيل الشحم، ومحلول التنظيف الجاف ، والكيروسين ، و....) الأمر قد يؤدي الى اشتعال أو انفجار.
- لتجنب هذه النتيجة ، اتبع تعليمات الغسيل والصيانة من قبل صانع الملابس بعناية.
- لا تضرب باب الغسالة بعنف أو لا تحاول فتح الباب بقوة وهو مغلق. هذا قد يؤدي الى إحداث ضرر في الغسالة.
- لتخفيف احتمال صدمات كهربائية، افصل قابس الجهاز عن مخرج التيار أو افصل جهاز الغسالة عن موزع الكهرباء في البيت بواسطة إزالة صهيرة أو إيقاف قاطع الدائرة قبل محاولة أي صيانة أو تنظيف.
- لا تحاول تشغيل هذا الجهاز في حالة حدوث ضرر ، عطل ، فك جزئي، أو فقد قطعة أو انكسار قطع، بما فيها سلك أو قابس متضرر.
- هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون م ن نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال) ، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسئولا عن سلامتهم.
- يجب إيقاف تشغيل الغسالة إذا لم تكن مستخدمة.
- يجب ألا يتم إدخال اليدين في حوض استخراج الماء العامل.
- يجب ألا يتم تركيب الغسالة في مكان رطب.
- يجب غلق وقفل الباب أثناء تشغيل الغسالة، وإذا لم يكن كذلك، يصبح ال وضع خطرا ويجب الاتصال بوكيل الخدمة للإصلاح.
- إذا حدث ضرر في سلك التيار، لا بد من تبديله بجديد من قبل الصانع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر.
- يجب عدم سد فتحة القاعدة بالسجاد عند تثبيت الغسالة على أر ضية مغطاة بالسجاد.
- يجب توصيل الغسالة بالمأخذ الرئيسي للماء باستخدام مجموعا ت خرطوم جديدة، ويجب ألا تستخدم مجموعات الخرطوم القديمة.

احفظ هذه التعليمات

تعليمات التوصيل الأرضي

لا بد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. في حالة حدوث عطل أو خلل، التوصيل الأرضي يخفض خطر الصدمات الكهربائية بتقديم مرور مقاومة أقل للتيار الكهربائي. هذا الجهاز مزود بسلك ذي أداة التوصيل الأرضي للجهاز وقابس التوصيل الأرضي. لا بد من وصل القابس الى مخرج تيار مناسب تم تركيبه وتوصيله الأرضي بشكل صحيح وفقا لجميع الرموز المحلية والأحكام.

- لا تستخدم محولا أو إلا، لا يصلح قابس التوصيل الأرضي.
- إذا لم يكن لديك مخرج التيار المناسب ، اتصل بفني كهربائي.

تنبيه : التوصيل غير الصحيح لإداة التوصيل الأرضي للجهاز قد يؤدي الى إحداث خطر الصدمات الكهربائية. تأكد من التوصيل الصحيح من قبل فني كهربائي مؤهل أو فني للخدمات في حالة أنك تشك في التوصيل الأرضي للجهاز. لا تعدل القابس المزود بالجهاز – إذا كان مخرج التيار غير مناسب، ركّب مخرج التيار المناسب من قبل فني كهربائي مؤهل.

التنبيهات

⚠ تنبيه

- الحذر يدل على أنه لا يجوز إدراج اليدين لاستخراج المياه الجارية داخل الحوض.
- الحذر يدل على أنه لا يجوزتثبيت الغسالة في مكان رطب.
- الحذر من الغسالة التي يمكن فتح غطائها خلال استخراج المياه، أنه إذا كانت تأخذ ١٥ ثانية أو أكثر لوقف كامل لاستخراج مياه الحوض حيث أنها تعتبر مشكلة في مثل هذه الحالة.

المواصفات

■ الاسم : الغسالة الكهربائية الأوتوماتيك
■ الطاقة الكهربائية : 220 فولت – ، 60 هيرتز
■ الأبعاد : 600 ملم (عرض) × 550 ملم (عمق) × 850 ملم (ارتفاع)
■ الوزن : 61 كجم
■ الواط الأقصى : 2100 واط
■ طاقة الإدخال المقدرة للغسيل : 140 واط
■ طاقة الإدخال المقدرة للعصر : 480 واط
■ طاقة الإدخال للتسخين : 2000 واط
■ سعة الغسيل : يرجى الرجوع إلى علامة التصنيف
■ سرعة التدوير : 1400/800/400/ No Spin/Rinse Hold
1200/800/400/ No Spin/Rinse Hold
1000/800/400/ No Spin/Rinse Hold
■ الاستهلاك القياسي من المياه
■ للبرنامج : 54 لتر [WF0812WH,WF0810SL,WF0810SLV]
استهلاك مياه الغسيل : 28 لتر [WF0812WH,WF0810SL,WF0810SLV]
■ ضغط الماء المسموح : 100 – 1000 kPa (1.0 – 10 كجم.قوة/سم٢)
■ رقم IP. (درجة الحماية) : IPX4

* التصاميم والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار لتحسين جودة المنتجات.
* بلد المنشأ : صنع فى تايلند

■ الملحقات

خرطوم دخول الماء (1EA) *

مفتاح الصمولة

Rev. : 02 (12T14)

التركيب

ركّب جهاز الغسالة أو احفظها في مكان غير معرض لدرجة الحرارة أقل من درجة التجميد أو معرض للطقس.اعمل التوصيل الأرضي المناسب بالتأكيد من جميع الرموز الحكومية والأحكام.
لا بد من عدم سد الفتحات تحت الجهاز بالسجادة في حالة تركيب جهاز الغسالة على أرض مغطاة بالسجادة.

في البلدان التي هناك فيها مناطق قد تعرض لكثرة الصوصور أو الحشرات الأخرى، خذ عناية خاصة من أجل الاحتفاظ بنظافة الجهاز وحوله في جميع الأوقات.
لا تغطي ضمانة هذا الجهاز أي ضرر قد تحدثه الصوصور أو الحشرات الأخرى.

■ مسامير النقل

تم تثبيت الجهاز بواسطة مسامير النقل لمنع الجهاز عن حدوث الضرر داخل الجهاز أثناء النقل.

● يجب نزع صندوق الشحن ومسامير الترحيل كلها قبل استعمال الغسالة.

☜ عند فض قاعدة صندوق الشحن،تأكد من نزع كل دعامات صندوق الشحن في وسط قاعدة صندوق الشحن.

■ إزالة مسامير النقل

1. لمنع حدوث ضرر داخل الجهاز أثناء النقل، تم تثبيت الجهاز بـ ٤ مسامير خاصة . قبل تشغيل الجهاز ، ازل المسامير مع السدادات المطاطية للثقوب.

● إذا لم تزلها، هذا قد يؤدي الى إحداث اهتزاز شديد ، وضجيج وعطل.

2. ارخ ٤ مسامير بواسطة مفتاح صمولة مزود بالجهاز.

3. اسحب ٤ مسامير مع السدادات المطاطية للثوق بلويالسدادة بقليل. احفظ ٤ مسامير وملوي الصمولة لاستخدامها في المستقبل.

● كلما نقلت الجهاز، لا بد من تثبيت الجهاز بالمسامير مرة ثانية.

4. اغلق الفتحات بالأغطية المزودة.

التركيب

■ متطلبات في مكان التركيب

الأرض المستوية :
الانحدار المسموح تحت جهاز الغسالة كله 1 درجة .
مخرج التيار :
لا بد من وجوده في ضمن 1.5 متر من جانبي الغسالة. لا توصل إلا جهازا واحدا الى مخرج التيار.
المسافة الإضافية :
من الجدار ، والباب، والأرض المسافة المحددة مطلوبة.
(10 سم : خلف / 2 سم : جانبين يمين ويسار)

لا تضع الملابس التي تغسلها أو تحفظها على أعلى جهاز الغسالة في أي وقت.
هي تؤثر على انتهاء الغسيل أو التحكم فيه.

■ تحديد المكان

تأكد من أن دوران الهواء حول الغسالة لا يعيقه السجاد،بساط أو غيره.
- لا تحاول أبدا تصحيح أي مستوى على البلاط عن طريق قطع خشبية،ألواح خشبية أو مواد شبيه بذلك أسفل الغسالة.
- إذا استحال تجنب وضع الغسالة بالقرب من موقد غاز(فرن)أو موقد يعمل بالفحم،يجب وضع عازل(٨٥×٦٠ سم) مغطى بورق ألمونيوم(فويل) على الجانب المواجه للفرن أو الموقد، على أن يتم إدخاله بين الجهازين.
- يجب عدم تركيب الغسالة في غرف يمكن أن تنخفض درجة حرارتها إلى دون الصفر درجة مئوية.
- الرجاء التأكد عند تركيب الغسالة سهولة وصول فني الصيانة في حالة تعطلها.
- مع تركيب الغسالة قم بتعديل الاقدام الأربعة باستعمال مفتاح مسمار الترحيل المزود للتأكد من استقرار الغسالة و وجود خلوص بمقدار ٢٠ ملم بين قمة الغسالة والجانب الأسفل للمحركات العليا.

التركيب

■ التوصيل الكهربائي

1. لا تستخدم سلكا إضافيا أو محولا مزدوجا.
2. إذا كان سلك التيار مضررا ، لا بد من تبديله بالجديد من قبل الصانع أو وكيل الخدمات له أو فني مؤهل شبيه من أجل تجنب خطر.
3. انزع قابس الجهاز دائما واغلق حنفية الماء بعد استخدام الجهاز.
4. صل جهاز الغسالة الى مخرج التيار الموصول أرضيا وفقا لأحكام توصيل الأسلاك.
5. لا بد من وضع الجهاز بحيث يمكن توصيل القابس الى مخرج التيار بسهولة.

❖ إصلاح جهاز الغسالة لا بد من القيام به من قبل الفني المؤهل . القيام بالإصلاح من قبل الفني غير المختص قد يؤدي الى إصابة الشخص بالجرح أو العطل الخطير. اتصل بمركز الخدمات المحلي لك.

❖ لا تركّب جهاز الغسالة في الغرف التي تكون درجة الحرارة فيها أقل من درجة التجميد. الخرطوم المتجمد قد ينكسر بالضغط عليه. وقد تتعطل وحدة التحكم الإلكتروني في درجة الحرارة تحت نقطة التجميد.

❖ إذا تم نقل الجهاز في الأشهر الشتائية وكانت درجة الحرارة فيها أقل من نقطة التجميد: احفظ جهاز الغسالة في درجة حرارة الغرفة لمدة بعض ساعات قبل تشغيله.

تحذير

الجهاز ليس للاستخدام من قبل الأطفال الصغار أو مرضى العجز دون رقابة.
لابد مراقبة الأطفال الصغار لضمان عدم اللعب بالأجهزة.

تحذير

ا.تحذير: بالنسبة لسلك التيار الكهربي، يوصى في معظم الأجهزة بوضع دائرة مخصصة، ذات منفذ أحادي والذي يزود التيار الكهربي للجهاز فقط ولا يوجد به أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية.
انظر صفحة المواصفات في دليل المالك للتأكد.
لا تزيد حمل منافذ الحائط.
فكل من منافذ الحائط ذات الأحمال العالية، أو التالفة أو المرتخية أو أسلاك التمديد أو الأسلاك الكهربية البالية أو عزل الأسلاك التالفة أو المشقوق خطر.
ويمكن لأي من هذه الظروف أن تسبب صعق كهربي أو اشتعال النار.
افحص سلك الجهاز، وإذا ظهر عليه أي تلف أو إهلاك، فانزعه من القابس، وأوقف تشغيل الجهاز، واستبدل السلك بسلك آخر مماثل بواسطة فني صيانة معتمد.
احمي سلك التيار الكهربي من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي كأن يتم التوائه أو خرقه أو إغلاق الباب عليه أو المشي فوقه.
يرجى مراعاة الانتباه عند التعامل مع القوابس ومنافذ الجدران والنقطة التي يخرج السلك منها من الجهاز.
في حال زودت الأجهزة من الفيشه الكهربائيه أو منفذ كهربائي محمول ، يجب أن يكون وضع السلك على امتداد المنفذ الكهربائي المحمول بحيث لا يخضع للرذاذ أو دخول الرطوبة

■ جهاز الغسالة لا بد من توصيله الى حنفية الماء بواسطة مجموعة خراطيم جديدة ولا تستخدم مجموعة خراطيم قديمة.

■ توصيل خرطوم تزويد الماء

❖ لا بد من ضغط الماء من بين 100 kPa و 1000 kPa (1.0-10كجم.قوة/سم^2)

❖ لا تقشر أو تصلّب الخيط عند توصيل خرطوم توزيد الماء الى صمام الدخول.

❖ إذا كان ضغط الماء أكثر من 1000 kPa ، لا بد من تركيب إداة خفض الضغط.

● الختمان المطاطيان مزودان بخرطوم تزويد الماء وهذان من أجل منع تسرب الماء.

● تأكد من توصيلات جهاز الغسالة بإحكام بفتح حنفية الماء تماما.

● افحص حالة الخرطوم على فترات وبدّل الخرطوم بجديد عند الحاجة.

● تأكد من عدم وجود لي في الخرطوم وعدم ضغط الخرطوم.

ملاحظة :بعد اكتمال التوصيل، في حالة تسرب الماء من الخرطوم، كرّر نفس الخطوات. استخدم أكثر نوع من الحنفية سهولة لإمداد الماء. وفي حالة أن الحنفية مربعة أو كبيرة جدا، انزع حلقة الإبعاد قبل إدخال الحنفية الى المحول.

■ حنفية عادية بدون خيط وخرطوم تزويد ماء مننوع برغى

1. ارخ البرغى لتثبيت الحنفية.

2. ادفع التوصيلة الى الأعلى حتى تتصل الحشية المطاطية بالحنفية بإحكام. ثم ثبت ٤ براغي.

3. ادفع خرطوم تزويد الماء الى الأعلى عموديا بحيث تتصل الحشية المطاطية الموجودة داخل الخرطوم بالحنفية بإحكام ثم ثبته بتدوير البرغى الى اليمين.

■ حنفية عادية بدون خيط وخرطوم تزويد ماء من نوع لمسة واحدة

1. ارخ برغى التوصيلة الأعلى

2. ادفع التوصيلة الأعلى الى الأعلى حتى تتصل الحشية المطاطية بالحنفية بإحكام. ثم ثبت ٤ براغي.

3. صل خرطوم تزويد الماء الى التوصيلة الوسطى ، بدفع الصفيحة الى الأسفل.

● في حالة أن قطر الحنفية أكبر من صفيحة الدليل.

الحنفية الأفقية مستخدمة
حنفية أفقية
حنفية إضافية
حنفية مربعة

● دوّر التوصيلة الوسطى لكي لا يتسرب الماء.
● تأكد من أن الختم المطاطي موجود داخل توصيلة الخرطوم.

● لفصل خرطوم تزويد الماء عن التوصيلة الوسطى اغلق حنفية الماء. ثم اسحب خرطوم تزويد الماء الى الأسفل ، بدفع الصفيحة الى الأسفل.

● يتم توزيع جهاز الغسالة بتوصيل الماء البارد فقط.
● تأكد من أن عدم وجود لي في الخرطوم وأن الخرطوم غير مضغوط.

التركيب

هذا الجهاز غير مصمم للاستخدام على متن البحر أو للاستخدام في العربات المتحركة مثل القافلة والطائرة ... الخ.
اوقف الحنفية في حالة عدم استخدام الجهاز لمدة طويلة (مثل الإجازة) ، خاصة ليس هناك الفتحة للتصريف (الأخدود) بالقرب.
عند طرد الجهاز ، اقطع الكابل الرئيسي ودمّر القابل واكسر قفل الباب لمنع الصغر من سقوطهم في داخل الجهاز .
مادة الحشية (مثل الأفلام والستيروفوم) قد تكون خطيرة للأطفال. هناك خطر الاختناق ! اترك جميع التغليفات جيدا على البعد عن الأطفال.

■ تركيب خرطوم التصريف

● عند تركيب خرطوم التصريف في البالوعة، ثبته بإحكام بواسطة حبل.
● تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء.

● لا بد من وضع خرطوم التصريف بارتفاع أعلى من 100 سم من الأرض.
● تثبيت خرطوم التصريف المناسب يحمي الأرض من الضرر بسبب تسرب الماء.
● في حالة أن خرطوم التصريف طويل جدا، يرجى عدم ملء الغسالة. هذا قد يؤدي الى إحداث ضجيج غير عادي.

التركيب

■ ضبط الاستواء

1. استواء جهاز الغسالة الصحيح يمنع الضجيج والاهتزاز الشديد. ركّب جهاز الغسالة على أرض مستوية وثابتة ، والأفضل في زاوية الغرفة.

* ملاحظة:الأرض من الخشب أو من نوع الإسناد قد يؤدي الى إحداث
الاهتزاز الزائد أو الخطأ في توازن الحمل.

2. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الرجل القابل للتعديل كما تريد. (لا تدخل قطعة من الخشب .. الخ تحت الرجل) تأكد من ثبات جميع أربعة أرجل ووضعها على الأرض ثم تأكد من أن الجهاز مستوي تماما. (استخدم ميزان التسوية)

* بعد تعديل القدم،أحكم ربط صمولة الربط عن طريق تدويرها عكس اتجاه دوران الساعة.

* الفحص القطري
عند الضغط على حافة أعلى جهاز الغسالة قطريا، لا بد من عدم تحرك جهاز الغسالة الى الأعلى والأسفل أبدا.
(يرجى فحص كلا الاتجاهين)
إذا تحرك جهاز الغسالة عند الضغط على أعلى جهاز الغسالة قطريا، اضبط الأرجل من جديد.

■ بلاط مسلح

• يجب أن يكون سطح التركيب نظيفا،جافا ومستويا.
• ركب الغسالة على بلاط صلد مسطح.

■ الأرض من القراميد (الأرض الزالقة)

• ضع كل قدم من الجهاز على كل مسند لها وعدّل استواء الجهاز مناسبا(اقطع مسند قدم بـ 70×70ملم) والصق القطع على القرمدة الجافة بحيث الجهاز موجود.)
* مسند القدم صنع من المادة اللاصقة الذاتيد التي تستخدم على السلاليم والخطوات المضادة للزلق.

■ أرضية خشبية

• الأرضية الخشبية يمكن أن تؤدي إلى الاهتزاز.
• لمنع الاهتزاز نوصيك بوضع أكواب مطاطية أسفل كل قدم،بسمك ١٥ ملم على الأقل أسفل الغسالة،على أن يتم التثبيت باثنين من بلاط مسلح مع مسامير.
• إذا كان ممكنا،ركب الغسالة على إحدى زوايا الغرفة،حيث يكون البلاط أكثر ثباتا.
*أدخل الأكواب المطاطية لخفض الإهتزاز.
* يمكنك الحصول على الأكواب المطاطية. (بي/رقم 4620ER4002B) من قسم قطع غيار ال جي

هام!

• تحديد مكان الغسالة وتسويتها يؤكد تشغيل أطول ومعتمد ومنتظم.
• يجب أن تكون الغسالة في وضع أفقي بالكامل وأن تكون في وضع معتدل بالكامل.
• يجب عدم » أرجحة « كل الزوايا تحت التحميل.
• يجب أن يكون سطح التركيب نظيفا، خاليا من شمع البلاط وأي طلاء لزج.
• لا تترك قدم الغسالة تتبلل. إذا أصبحت قدم الغسالة متبللة، قد يحدث زلقها.

العناية قبل الغسيل

■ قبل الغسيل الأول

اختر دورة (قطن 60° م و اضف نصف حمل من مسحوق الغسيل) تسمح للوحدة بالغسيل بدون وضع ملابس. هذا يزيل الرواسب من الطبل التي قد تبقى أثناء إنتاج الجهاز.

■ العناية قبل الغسيل

1. رقعة العناية

ابحث عن رقعة العناية الموجودة في ملابسك. هذه الرقعة تعرفك محتويات الأقمشة لملابسك وكيفية غسيلها.

2. الفرز

للحصول على أفضل نتائج، افرز الملابس الى نوع يمكن غسيلها بدوران نفس الغسيل.
درجة حرارة الماء وسرعة التدوير والأقمشة المختلفة مطلوبة لغسيلها بطرق مختلفة.
افرز دائما الملابس باللون الغامق من الملابس باللون الخفيف والملابس البيضاء. اغسل الملابس منفصلة بين الملابس المصبوغة والملابس الكتانية وقد يحدث تحويل اللون للملابس البيضاء ... الخ. إذا أمكن ، لا تغسل الملابس الشديدة الوسخ مع الملابس الخفيفة الوسخ.

وسخ (شديد ، عادي ، خفيف)	فرّز الملابس وفقا لمستوي الوسخ.
لون (أبيض ، خفيف ، غامق)	افصل الملابس البيضاء عن الأقمشة الملونة
كتان (منتجات كتانية ،جامع كتان)	اغسل منتجات كتانية وملابس يجمع الكتاب انفصالا.

3. العناية قبل الحمل

■ ضع الملابس الكبيرة والصغيرة معا. في هذه الحالة، ضع الملابس الكبيرة أولا. لا بد من عدم وضع الملابس الكبيرة أكثر من نصف كل الحمل.
لا تغسل الملابس الفردية. هذا قد يؤدي الى عدم التوازن في الحمل. اضف قطعة أو قطعتين متشابهتين.

● افحص جميع الجيوب للتأكد من أنها فارغة.
الأشياء مثل المسامير ، ومشبك الشعر ، وعود الثقاب ، الأقلام، والقطع المعدنية والمفاتيح قد تؤدي الى إحداث ضرر في كلي جهاز الغسالة والملابس.

● اغلق السحاب، الخطاف، والحبل للتأكد من أن هذه المواد لا تعلق بالملابس الأخرى.

● امسح الوسخ والبقع بواسطة فرشاة مع سائل الغسيل القليل بالماء على الوسخ مثل الياقة والكم للمساعدة في إزالة الوسخ.

● افحص الطيات للحشية المرنة(رمادية) وانزع أي أشياء صغيرة إذا كانت موجودة.
● افحص داخل الحوض وانزع أي أشياء موجودة داخله من أجل دورة الغسيل القادمة.

● اخرج أي ملابس أو أشياء في الحشية المرنة لمنع الملابس والحشية من الأضرار.

إضافة مادة التنظيف

■ إضافة مادة التنظيف وملين القماش

1. دولاب التوزيع

● الغسيل الرئيسي فقط ← /III\

● الغسيل الأولي + الغسيل الرئيسي ← /I\ ، /III\

تنبيه

حافظ على مسحوق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال . خطر التعرض للتسمم

أيضا قد بكثير المنظفات ومواد التبييض أو مطهر تسبب فيضان.

تأكد من استخدام كمية مناسبة من المنظفات.

2. إضافة ملين القماش

● لا تملأ ملين القماش أكثر من الخط الأقصى للملء.

الإفراط في الملء قد يؤدي الى توزيع ملين القماش الذي يوسخ الملابس.

● لا تترك ملين القماش في دولاب مادة التنظيف لمدة أكثر من يومين.

(ملين القماش قد يتصلّب)

● تتم إضافة ملين القماش أثناء آخر دوران من الشطف أوتوماتيكيا.

● لا تفتح الدولاب أثناء توزيد الماء.

● المحلولات (بنزين ... الخ) غير مسموحة.

ملاحظة : لا تصب ملين القماش على الملابس مباشرة.

إضافة مادة التنظيف

3. جرعة مادة التنظيف

- لا بد من استخدام مادة التنظيف وفقا لتعليمات مادة التنظيف من قبل الصانع .
- إذا استخدمت كمية من مادة التنظيف أكثر من الكمية الموصى بها ، قد تحدث الرغوة الكثيرة جدا وهذا يخفض كفاءة الغسيل أو يؤدي الى الحمل الثقيل للموتور. (يؤدي الى العطل)
- من المستحسن أن استخدام المنظفات البودرة للحصول على أفضل النتائج.
- إذا كنت ترغب في استخدام المنظفات السائلة اتبع المبادئ التوجيهية المقدمة من قبل الشركة المصنعة من مواد التنظيف.
- يمكنك صب المنظفات السائلة مباشرة في درج المنظفات الرئيسي إذا كنت بدء دورة فورا.
- يرجى عدم استخدام المنظفات السائلة إذا كنت تستخدم ' تأخير الوقت ' لأن السائل قد تتصلب ، أو إذا قمت بتحديد ' ما قبل غسل '.
- في حال تكون رغاوي زائدة، يرجى التقليل من كمية المنظف .
- كمية مادة التنظيف يمكن تعديلها حسب درجة حرارة الماء ، ونوع الماء ، وكمية الملابس، ومستوى الوسخ للملابس . من أجل أفضل نتائج، تجنب الرغوة الزائدة .

تنبيه

لا تدع تتصلب المنظفات.
القيام بذلك قد يؤدي إلى انسداد ، والأداء ضعيف أو رائحة سيئة.

ملاحظة

- الحمل الكامل : وفقا لنصائح الصانع .
- الحمل الجزئي : 4/3 من الكمية العادية
- الحمل الأدنى : 2/1 من الحمل الكامل

- تتدفق مادة التنظيف من الموزع في بداية الدوران .

4. إضافة مُخفف عسر الماء

- منقي الماء مثل الكالجون يمكن استخدامه لخفض كمية من مسحوق الغسيل في مناطق فيها الماء العسير للغاية . وزّعه وفقا للكمية المبينة في العلبة . واضف مسحوق الغسيل أولا ثم منقي الماء .
- استخدم كمية من مسحوق الغسيل لتنقية الماء .

5. استخدام الأقراص

١) افتح الباب وضع الأقراص في الحوض .

٢) ضع الملابس في الحوض .

■ الدوران الموصى به وفقا لنوع الغسيل

البرنامج	نوع القماش	درجة الحرارة الملائمة	اختياري	أقصى حمولة
Cotton	الملابس التي تفقد الألوان بسرعة (القمصان وملابس النوم والبجامات ...) والملابس القطنية البيضاء التي بها بقع خفيفة (الملابس الداخلية) .	60°C (بارد إلى 95 درجة مئوية)	– شطف صحي – غسيل مبدئي – غسيل مكثف – عناية بالتجاعيد	قياس
Cotton Eco		40°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)		
Easy Care	البولي أميد، الأكريليك، البوليستر	40°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)		4 كجم
Mix	مختلف أنواع الأقمشة باستثناء الملابس الخاصة . (الحريرية/الناعمة، الملابس الرياضية، الملابس الداكنة، الصوف، الألحفة/الستائر) .	40°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)		
Baby Care	ملابس الأطفال قليلة الاتساخ	60°C (95°C)		6 كجم
Skin Care	الأقمشة التي تلامس الجلد مباشرة، مثل الملابس الداخلية والحفاضات وقماش المناشف وبياضات السرير والوسائد وأغطية التنجيد	40°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)		قياس
Duvet	الفراش القطني باستثناء الملابس الخاصة (الأقمشة الرقيقة والصوف والحرير ... إلخ) مع الحشو: الألحفة والوسائد والبطانيات وأغطية الأرائك ذات الحشو الخفيف .	40°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)	– غسيل مكثف – عناية بالتجاعيد	1 حجم أحادي
Sports Wear	الكولماكس والجور تاكس وصوف الخراف والسيمباتيكس			2 كجم
Delicate	المغسولة الناعمة سريعة التلف	30°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)		3.0 كجم
Wool	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في الغسالة والتي تحتوي على صوف جديد نقي فقط	40°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)		2 كجم
Quick 30	المغسولات الملونة التي تتسخ بسرعة .	30°C (بارد إلى 40 درجة مئوية)		
Intensive 60	قطن وخليط أقمشة (برنامج خاص يستغرق 60 دقيقة للملابس المتسخة بشكل عادي .)	60°C (بارد إلى 60 درجة مئوية)		4 كجم

الوظيفة

* **درجة حرارة الماء** : اختر درجة حرارة الماء لدورة الغسيل. اتبع دائما توصيات صانع الأقمشة أو التعليمات عند الغسيل.
* **شطف الملابس الطبي** : للحصول على فعالية عالية أو نقاء أفضل عند تشغيل الشطف، يمكن اختيار الخيار شطف الملابس الطبية.
* **الغسيل الأولي** : للملابس ثقيلة الوسخ، دوران »الغسيل الأولي« مفيد.
* **الكثيف** : إذا كانت الملابس متسخة بالوسخ الثقيل ، من الأفضل استخدام »الكثيف« الاختياري.
* **عناية لمنع التجاعيد** : إذا أردت منع التجاعيد ، اختر هذا الزر مع سرعة التجفيف .

•اختار برنامج "القطن الاقتصادي 60 مئويه + كامل حمولة المكثفة "، الاختبار وفقا ل "SASO 2693:2007" "SASO 2692:2013" .

(وهي البرامج الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والمياه لغسل هذا النوع من الأقطان)

* حرارة الماء الفعلية قد تختلف عن درجة حرارة الماء في دورة الغسيل المختارة
* نتائج الاختبار تعتمد على ضغط الماء, درجة نقاء الماء, درجة حرارة مدخل الماء, درجة حرارة الغرفة, نوع و كمية الغسيل, درجة الاتساخ و مسحوق الغسيل, التذبذبات في إمدادات الكهرباء و أي خيارات إضافية مستخدمة
* **تحذير: حافظ على مسحوق الغسيل والمنظفات بعيدة عن متناول الأطفال . خطر التعرض للتسمم**

معلومات عن برامج الغسيل الرئيسية عند نصف الحمولة

البرنامج	قياس الوقت ب دقائق	محتوى الرطوبة المتبقية		قياس الماء ب التر	قياس الطاقة ب كيلو واط /ساعة
		1200rpm/1000rpm	1400rpm		
القطن (40°C)	94	53%	44%	39	0.66
القطن الأقتصادى (60°C)	120	53%	44%	49	0.74
عناية بالجلد (40°C)	105	53%	44%	39	0.66

كيفية استخدام الغسالة

1. للاستخدام في البرنامج الأساسي(القطن)

- اضغط على زر Power لتشغيل الجهاز.
- اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .
- الحالة الأساسية

– الغسيل : الغسيل الرئيسي
– الشطف : 3 مرات
– التجفيف :
  - 1400 دورة في الدقيقة
  - 1200 دورة في الدقيقة
  - 1000 دورة في الدقيقة
– درجة حرارة الماء : 60°م
– البرنامج : القطن

2. الاختيار اليدوي

- اضغط على زر Power لتشغيل الجهاز.
- اختر الأحوال التي تريد استخدامها، بتدوير حلقة البرنامج والضغط على كل زر. لاختيار كل حالات الغسيل، يرجى مراجعة صفحات من 18 وحتى 23.
- اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .

3. تشغيل/ إيقاف صوت جرس التنبيه

خاصية صافرة التشغيل/ الأيقاف **On/Off Beep** يمكن ضبطها فقط أثناء دورة الغسيل .

لضبط خاصية صافرة التشغيل / الأيقاف **On/Off Beep** أتبع الخطوات التالية :

1 - ابدأ بتشغيل الغسالة (بالضغط على زر التشغيل **الطاقة**).

2 - اضغط على زر بداية/ توقف **Start/Pause** .

3 - أضغط بشكل متواصل على الأزرار خيارات **تأجيل الوقت** في نفس الوقت و لمدة 3 ثوان لضبط خاصية صافرة التشغيل / الأيقاف **On/Off Beep**.

بمجرد ضبط خاصية صافرة التشغيل/الأيقاف On/Off يتم حفظ هذا الضبط حتى بعد ايقاف التشغيل بزر **الطاقة**.

كيفية استخدام الغسالة

(1) برنامج
(2) الزر : التشغيل/التوقف المؤقت
(3) الزر : **تنشيف**
(4) الزر : **درجة الحرارة**
(5) الزر : الطاقة
(6) الزر : **شطف صحي**
(7) الزر : **غسيل مبدئي**
(8) الزر : **غسيل مكثف**
(9) الزر : **عناية بالتجاعيد**
(10) إغلاق الطفل
(11) تنظيف الحوض
(12) الزر : **تأخير الوقت**

الطاقة

1. الطاقة

- اضغط على زر الطاقة لتشغيل/إيقاف الجهاز.
- لإلغاء وظيفة **التشغيل/التوقف المؤقت**، يمكنك استخدام هذا الزر.

2. البرنامج الأساسي

- عند الضغط على زر الطاقة، جهاز الغسالة مستعد لدوران الملابس الملونة. والحالات الأساسية الأخرى كما يلي.
- إذا أردت الاستمرار في دوران الغسيل بدون اختيار برنامج، اضغط على زر **التشغيل/التوقف المؤقت** فقط ثم يبدأ جهاز الغسالة بالعمل.

■ **البرنامج الأساسي**

- برنامج القطن / الغسيل الرئيسي / الشطف العادي / 1400 دورة في الدقيقة / 60° م
- برنامج القطن / الغسيل الرئيسي / الشطف العادي / 1200 دورة في الدقيقة / 60° م
- برنامج القطن / الغسيل الرئيسي / الشطف العادي / 1000 دورة في الدقيقة / 60° م

البرنامج

- تستخدم 13 برامج وفقا لنوع الملابس.
- سيضاء المؤشر للإشارة الى البرنامج المختار .
- عند الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت ، يتم اختيار برنامج القطن أوتوماتيكيا.
- بالضغط على زر البرنامج، يتم اختيار البرنامج بالترتيب »

"Cotton-Sports Wear-Delicate-Wool-Intensive 60-Quick 30-Rinse+Spin-Baby Care Skin Care-Duvet-Easy Care-Mix-Cotton Eco".

لمعرفة نوع الملابس لكل برنامج، يرجى مراجعة صفحة 15.

كيفية استخدام الغسالة

التشغيل/التوقف المؤقت

1. التشغيل

● زر **التشغيل/التوقف المؤقت** هذا يستخدم لتشغيل دوران الغسيل أو التوقف المؤقت من هذا الدوران.

● لإلغاء وظيفة تأجيل الوقت، لا بد من الضغط على زر الطاقة الكهربائية.

2. التوقف المؤقت

● إذا أردت توقف الجهاز مؤقتا عن دوران الغسيل، اضغط على زر
التشغيل/التوقف المؤقت .

● بعد الضغط على زر التوقف المؤقت بدون ضغط على أي زر، يتوقف الجهاز عن العمل أوتوماتيكيا بعد ٤ دقائق.

ملاحظة : لن يفتح الباب لمدة دقيقة أو دقيقتين بعد اختيار التوقف المؤقت، أو عند نهاية دوران الغسيل .

قفل الباب

● يضاء كلما يتم قفل الباب للغسالة.

● يمكنك إلغاء قفل الباب بالضغط على زر
التشغيل/التوقف المؤقت لإيقاف الغسالة عن العمل.

● يمكنك فتح الباب بعد تأجيل لمدة قصيرة.

كشف

● أثناء ظهور " كشف " في العرض، يعمل الجهاز ببطء ويكشف كم عدد من الملابس الموضوعة في حوض الغسيل. ويستغرق هذا بعض ثوان.

● متوفّر في القطن ،قطن موفر ،العناية بالجلد ،العناية بالأطفال ، خليط ،العناية السهلة

الاختياري

● بالضغط على زر الاختياري، يمكنك اختيار وظيفة الاختياري.

1. شطف صحي

● للحصول على فعالية عالية أو نقاء أفضل عند تشغيل الشطف، يمكن اختيار الخيار شطف الملاب لطبية.

2. غسيل مبدئي

● إذا كانت الملابس شديدة الوسخ، دوران » الغسيل الأولي » مفيد.

3. غسيل مكثف

● إذا كانت الملابس متسخة بالوسخ الثقيل ، من الأفضل استخدام »الكثيف« الاختياري.

4. عناية بالتجاعيد

● إذا أردت منع التجاعيد ، اختر هذا الزر مع سرعة التجفيف .

إذا أضيئ المؤشر، يتم اختيار هذه الوظيفة.

إغلاق الطفل

إذا أردت إغلاق جميع الأزرار لمنع طفل أو معوقين عن تشغيل ، يمكنك استخدام هذه الوظيفة.

● يمكنك ضبط إغلاق الطفل بالضغط على زر درجة **شطف صحي** وزر **غسيل مبدئي** في نفس الوقت .

● لإلغاء نظام إغلاق الطفل، ابق ضاغطا على زر **شطف صحي** وزر **غسيل مبدئي** في نفس الوقت مرة ثانية.

● إذا أردت تغيير البرنامج في حالة عمل وظيفة إغلاق الطفل،

1. ابق ضاغطا على زر **شطف صحي** وزر **غسيل مبدئي** معا.
2. اضغط على زر **التشغيل/التوقف المؤقت** .
3. غير البرنامج المطلوب واضغط على زر **التشغيل/التوقف المؤقت** .

● يمكنك ضبط وظيفة إغلاق الطفل في أي وقت ويتم إلغاء إغلاق الطفل أوتوماتيكيا في حالة حدوث الخطأ في التشغيل.

تنظيف الحوض

يمكن ضبط دورة تنظيف الحوض بالضغط المستمر علر زر **غسيل مكثف** وزر **عناية بالتجاعيد** في نفس الوقت.

عند ضبط دورة تنظيف الحوض، يعرض " ٣ " ولا تعمل جميع الأزرار.

دورة تنظيف الحوض خاصة لتنظيف داخل الغسالة. وهذه الدورة تستخدم مستوى الماء الأعلى على سرعة التدوير الأعلى. واستخدم هذه الدورة دوريا.

كيفية استخدام دورة تنظيف الحوض:

١. انزع أي ملابس أو مواد من الغسالة واغلق الباب.
٢. افتح دولاب الموزع واضف مادة مضادة للكلس (كالجون) في حجيرة الغسيل الرئيسية.

ملاحظة : لا تضف أي مسحوق غسيل في حجيرة مسحوق الغسيل. وقد تحدث الرغوة الزائدة وتتسرب من الغسالة.

٤. شغّل الغسالة ثم ابق ضاغطا على زر الغسيل **المكثف** وزر **عناية لمنع التجاعيد** لمدة ٣ ثوان. عندها وتعرض " ٣ " بالمؤشر الثنائي الضوء.
٥. اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت للتشغيل.
٦. بعد اكتمال الدورة، اترك الباب مفتوحا لتجفيف باب الغسالة المفتوح، الحشية المرنة وزجاج الباب.

تنبيه :
إذا كان هناك طفل صغير، خذ عناية لكي لا يفتح الباب لمدة طويلة.

التجفيف

[WF0810SL]
[WF0810SLV]

[WF0812WH]

● بالضغط على زر التجفيف، يمكنك اختيار سرعة التجفيف.

1. اختيار التجفيف

● سرعة التجفيف تختلف وفقا للبرنامج كما يلي .

Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin -
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-800-1400
Sportswear, Delicate, Wool, Baby Care -
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-800

[WF0812WH]

Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin -
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-800-1200
Sportswear, Delicate, Wool, Baby Care -
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-800

[WF0810SL],[WF0810SLV]

Cotton, Intensive 60, Quick 30, Rinse+Spin -
Skin Care, Mix, Cotton Eco
Rinse Hold-No Spin-400-800-1000
Sportswear, Delicate, Wool, Baby Care -
Duvet, Easy care
Rinse Hold-No Spin-400-800

2. لا تجفيف

● إذا تم اختيار « لا تجفيف » ، يتوقف جهاز الغسالة عن العمل بعد تصريف الماء.

3. انتظار الشطف

● إذا أردت أن تترك الملابس في جهاز الغسالة بدون تجفيف بعد الشطف لمنعها من التجاعيد، يمكنك اختيار وظيفة انتظار الشطف بالضغط على زر التجفيف.

● من أجل عمليات التصريف أو التجفيف ، عند اكتمال وظيفة انتظار الشطف باستخدام حلقة البرنامج يجري البرنامج المطلوب. (التجفيف).

إذا أضيئ المؤشر ، يتم اختيار الوظيفة.

Rev. : 02 (12T14)

كيفية استخدام الغسالة

درجة حرارة الماء

● بواسطة قرص البرنامج، يمكنك اختيار درجة حرارة الماء.

– بارد

– 30°م / 40°م /60°م / 95°م

● يمكنك اختيار درجة حرارة الماء وفقا للبرنامج.

يضاء مؤشر درجة حرارة الماء المختارة.

لمزيد من المعلومات بتفاصيل، يرجى مراجعة صفحة 15.

تأجيل الوقت

الإجراءات الاستعدادية للغسيل قبل تشغيل « تأجيل الوقت »

– افتح حنفية الماء.
– ضع الملابس واغلق الباب.
– ضع مادة التنظيف وملين القماش في الدولاب.

● كيفية ضبط « تأجيل الوقت »
– اضغط على زر Power.
– اضغط على زر Program لاختيار البرنامج المطلوب.
– اضغط على زر Time Delay واضبط الوقت المرغوب فيه.
– اضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت .
(تومض « : »)

● إذا ضغطت على زر Time Delay ، تعرض « 00:3 » على زجاج العرض. وأقصى وقت للتأجيل ١٩ ساعة وأدنى وقت من التأجيل ٣ ساعات.

● كلما ضغطت على الزر يزيد وقت التأجيل بواقع ساعة.

● لإلغاء تأجيل الوقت ، اضغط على زر Power.

● وقت التأجيل هو « وقت مقدر » من انتهاء دوران الغسيل أو العمليات المختارة.

● وفقا لحالة توزيد الماء ودرجة الحرارة، تأجيل الوقت ووقت الغسيل الحقيقي قد يختلف.

العرض

1. عرض الوظيفة الخاصة

● عند اختيار إغلاق الطفل، يظهر مؤشر « CL » على زجاج العرض.

● عند اختيار تأجيل الوقت، هذا يشير الى الوقت المتبقي لانتهاء البرنامج المختار.

2. عرض التشخيص الذاتي

● إذا حدثت مشكلة في الغسالة ، يعرض نوع المشكلة.

PE : خطأ في الإشعار بضغط الماء

FE : مشكلة فيضان الماء

dE : الباب غير مغلق

CE : الحمل الزائد في الموتور

LE : الحمل الزائد على الموتور

IE : المشكلة في مدخل الماء

OE : المشكلة في التصريف

UE : مشكلة عدم التوازن

tE : مشكلة درجة حرارة الماء

إذا عرضت حروف الأخطاء هذه ، يرجى مراجعة دليل تحرى الخلل وإصلاحه الموجود في صفحة 28 واتبع الدليل.

3. انتهاء الغسيل

● عند انتهاء دوران الغسيل، يعرض " End " على العرض المتعدد .

4. الوقت المتبقي

● أثناء دورة الغسيل، يظهر الوقت المتبقي لعملية الغسيل على العرض.

● البرنامج الموصى به من الصانع.

		[WF0812WH] [WF0810SL] [WF0810SLV]
Cotton 95°C	124′	122′
Cotton 60°C	161′	159′
Cotton Eco	139′	137′
Mix	81′	79′
Easy Care	120′	118′
Duvet	100′	100′
Skin Care	165′	163′
Baby Care	147′	145′
Sports Wear	54′	54′
Delicate	47′	47′
Wool	35′	35′
Intensive 60	60′	60′
Quick 30	30′	30′
Rinse+Spin	20′	18′

● قد يختلف وقت الغسيل تبعا لحجم حمل الغسيل وضغط الماء ، ودرجة حرارة الماء وظروف الغسيل الأخرى.

● إذا ظهر اختلال في التوازن أو إذا عمل برنامج إزالة الرغوة ، يزيد طول فترة الغسيل. (وقت الزيادة على الأقصى ٤٥ دقيقة)

Rev. : 02 (12T14)

الصيانة

* قبل تنظيف الأسطح الداخلية لجهاز الغسالة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربائي لتجنب صدمات كهربائية وخطر صدمات كهربائية.
* عند طرد الجهاز، اقطع الكابل الرئيسي ودمّر القابل واكسر قفل الباب لمنع الصغر من سقوطهم في داخل الجهاز.

■ **مصفاة مدخل الماء**

- تومض رسالة خطأ " IE " على لوحة التحكم في حالة أن الماء لا يدخل الى دولاب مادة التنظيف.
- إذا كان الماء عسرا جدا أو احتوى على الثفل، قد تتسدد مصفاة مدخل الماء.

لذلك فكرة جميلة أن تنظف المصفاة من حين الى آخر.

1. اغلق حنفية الماء.

2. ارخ برغى خرطوم مدخل الماء

3. نظّف المصفاة بواسطة الفرشاة الخشنة والصلبة.

4. ثبت خرطوم مدخل الماء بإحكام.

■ مصفاة مضخة التصريف

* مصفاة التصريف تجمع الخيوط والأشياء الصغيرة المتبقية في الملابس.
افحص بانتظام أن المصفاة نظيفة لتضمن التشغيل الناعم لجهاز الغسالة.

⚠ تحذير

أولا صرّف الماء بواسطة خرطوم التصريف ثم افتح مصفاة مضخة التصريف لإزالة أي شيء مسدود.
خذ عناية عند تصريف الماء إذا كان الماء حارا.

* اترك الماء ليصبح باردا قبل تنظيف مضخة التصريف، مع تفريغ طارئ أو فتح الباب في حالة طارئة.

1. افتح الغطاء السفلي .
قم بتفريغ السدادة لسحب الخرطوم للخارج .

2. قم بنزع سدادة التصريف .
ثم قم بفتح المرشح عن طريق إدارته جهة اليسار .

3. قم بإزالة أي أشياء غريبة من مرشح المضخة .

4. بعد التنظيف، أدر مرشح المضخة وقم بإدخال سدادة التصريف .

5. قم بإغلاق الغطاء السفلي .

■ دولاب الموزع

* بعد وضع مادة التنظيف وملين القماش في الدولاب.

● لا بد من تنظيف الدولاب من حين الى آخر بالماء الجاري.

● عند الحاجة يمكنك سحب الدولاب تماما من جهاز الغسالة بالضغط على الدولاب الى الأسفل وسحبه الى الخارج.

● من أجل التنظيف السهل، يمكنك إزالة الجزء الأعلى من حجيرة ملين القماش.

!ف مكان داخلي للدولاب

* قد تتراكم مادة التنظيف داخل المكان الداخلي فلا بد من تنظيفه أحيانا بفرشاة الأسنان.

● عند انتهاء التنظيف، اعد الدولاب الى مكانه واجر دوران الشطف بدون ملابس.

■ حلة الغسيل

● إذا عشت في منطقة المياه العسرة ، تتكون صفيحة الكلس باستمرار في الأماكن التي لا يمكن أن تراهاولا تزيلها بسهولة.
تكون صفيحة الكلس يسد الأجهزة وإذا لم تفحصه ولا بد من تبديله أخيرا.

● بالرغم من أن حلة الغسيل مصنوعة من الفولاذ الذي لا يصدأ، قد يحدث الصدأ بسبب الأشياء المعدنية الصغيرة (مشبك الورق ، ودبابس الأمان) التي كانت تبقى في الحلة.

● لا بد من تنظيف حلة الغسيل من حين الى آخر.

● إذا استخدمت مادة التنظيف و مادة الصبغ أو مادة التبييض غير القياسية ، تأكد من أنها مناسبة للاستخدام في جهاز الغسالة.

* المواد غير القياسية تحتوى على المكونات التي قد تؤدي الى ضرر في جهاز الغسالة.

* ازل البقع بسائل التنظيف الخاص بالفولاذ الذي لا يصدأ.

* لا تستخدم صوف الفولاذ أبدا.

الصيانة

■ تنظيف الغسالة

1. الأسطح الخارجية

الصيانة المناسبة لجهاز الغسالة تستطيع تمديد عمر الجهاز.
يمكنك تنظيف الأسطح الخارجية لجهاز الغسالة بالماء الدافئ ومادة التنظيف المحايدة غير الكاشطة للمنزل.
امسح أي سائل مصبوب فورا. وامسحها بالقماش الرطب.
لا تحاول ضرب الأسطح للجهاز بالأشياء الحادة.

*** هام : لا تستخدم الميثيلات ، والمشعشيعة أو المنتجات الشبيهة .**

2. الأسطح الداخلية

جفّف حول باب الغسالة المفتوح والحشية القابلة للثنى والباب الزجاجي. هذه المناطق لا بد من تنظيفها لضمان كتم الماء بإحكام.
اعمل جهاز الغسالة بدوران كامل باستخدام الماء الحار.
كرر الإجراءات عند الحاجة.

ملاحظة : ازل ثفل الماء اليسر باستخدام مادة تنظيف فقط برقعة الاستخدام الأمنية لجهاز الغسالة.

■ تعليمات عند حلول فصل الشتاء

إذا حفظت جهاز الغسالة في منطقة قد يتجمد الماء فيها أو يتغير الطقس فيها الى درجة الحرارة المنخفضة حتى يتجمد الماء، اتبع هذه التعليمات عند حلول فصل التشاء من أجل منع ضرر في جهاز الغسالة.

1. اغلق حنفية الماء.
2. افصل الخرطوم من حنفية الماء وصرّف الماء من الخرطوم.
3. صل قابس التيار الكهربائي الى مخرج التيار الذي تم توصيله الأرضي المناسب.
4. اضف ١ جالون (3,8 لتر) من سائل مقاومة التجميد الخاص للسيارة غير المتسمم (RV) لتفريغ حلة الغسيل. اغلق الباب.
5. اضبط دوران التجفيف واترك جهاز الغسالة يدور لمدة دقيقة واحدة لتصريف جميع الماء من الغسالة.
   يخرج جميع السوائل مقاومة التجميد RV تماما.
6. انزع قابس التيار الكهربائي وتجفف الأسطح الداخلية للحلة واغلق الباب.
7. ازل دولاب الموزع. صرّف أي ماء من حجيرات وجفف حجيرات واعد الدولاب الى مكانه.
8. احفظ جهاز الغسالة في موضع عمودي.
9. لإزالة سائل مقاومة التجميد من جهاز الغسالة بعد حفظه، اعمل جهاز الغسالة فراغا من خلال دوران كامل باستخدام مادة التنظيف. لا تضف الملابس.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

* جهاز الغسالة هذا مزود بوظائف السلامة الأوتوماتيكية التي تكشف وتشخص الأخطاء في مرحلة دوران وردود فعل مناسبة.
عندما لا يعمل جهاز الغسالة بوظيفة مناسبة لا يعمل أبدا، افحص الأمور التالية قبل الاتصال بمركز الخدمات.

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
صوت الخشخش وضجيج الصلصل	● الأشياء الغريبة مثل القطع المعدنية أو دبابيس السلامة قد توجد في الحلة أو المضخة .	اوقف جهاز الغسالة من العمل وافحص الحلة ومصفاة التصريف. إذا استمر الضجيج بعد إعادة تشغيل الجهاز ، اتصل بمركز الخدمات.
صوت ضخم	● الملابس الثقيلة والكبيرة قد تصدر صوتا كبيرا. هذا أمر عادي.	إذا استمر الصوت، جهاز الغسالة خارج التوازن. اوقف وزّع الملابس من جديد.
ضجيج الاهتزاز	● هل أزلت مسامير النقل والتغليف ؟ ● هل جميع الأرجل موضوعة على الأرض بثبات ؟	إذا لم تزل المسامير أثناء التركيب، راجع تعليمات التركيب من أجل إزالة مسامير النقل. وضع الملابس غير متوازن في الحلة. اوقف جهاز الغسالة من العمل واعد ترتيب الملابس.
تسرب الماء	● خرطوم تغذية الماء وخرطوم التصريف مرتخين في حنفية ماء أو جهاز غسالة. ● أنابيب التصريف الداخلية مسدودة.	افحص توصيلات الخرطوم وثبتها . ازل شيئا مسدودا في أنبوب التصريف. واتصل بالفني عند الحاجة.
الرغوة الزائدة		مادة التنظيف الكثيرة جدا أو مادة التنظيف غير المناسبة ؟ وحدوث الرغوة يؤدي الى تسرب ماء.
لا يدخل الماء الى الغسالة أو يدخله ببطء	● تزويد الماء في المنطقة غير كافي. ● لا تفتح حنفية الماء كاملا . ● خرطوم تزويد الماء ملتوي. ● مصفاة خرطوم دخول الماء مسدودة.	افحص الحنفية الأخرى في المنزل. افتح الحنفية كاملا. استقم الخرطوم. افحص المصفاة في خرطوم دخول الماء.
لا تصرف الماء من جهاز الغسالة أو يتم التصريف ببطء	● خرطوم التصريف متلوي أو مسدود. ● مصفاة التصريف مسدودة.	نظّف واستقم خرطوم التصريف. نظّف مصفاة التصريف.

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
لا يعمل جهاز الغسالة	● لا يصل قابس الجهاز الى مخرج التيار أو التوصيل مرتخ. ● صهيرة البيت منقطعة، ويطفر قاطع الدائرة ، أو حدث انقطاع طاقة.	تأكد من توصيل القابس الى مخرج التيار بإحكام. اعد ضبط قاطع الدائرة أو بدّل الصهيرة. ولا تزد سعة الصيهرة. إذا كانت مشكلة ناجمة عن حمل الدائرة الزايد، كن صحيحا من قبل فني كهربائي مؤهل.
لا تجفيف في الغسالة	● لا تفتح حنفية الماء. * تأكد من أن الباب مغلق بإحكام.	افتح حنفية الماء. اغلق الباب واضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت. بعد الضغط على زر التشغيل/التوقف المؤقت، يستغرق وقت قليل للبدء بالتجفيف. لا بد من إغلاق الباب قبل البدء بالتجفيف.
لا يمكن فتح الباب		عند التشغيل، لا يمكنك فتح الباب سببا للسلامة. انتظر دقيقة أو دقيقتين قبل فتح الباب لإعطاء وقت لفتح إغلاق الآلية الكهربائية.
يتأجل وقت دوران الغسيل		وقت الغسيل قد يختلف حسب كمية الملابس ، وضغط الماء ، ودرجة حرارة الماء والحالات الأخرى للغسيل. إذا كانت الملابس غير متوازنة أو إذا عمل برنامج إزالة الرغوة ، يزيد وقت الغسيل .

دليل تحرى الخلل وإصلاحه

المشكلة	السبب المحتمل	الحلول
IE	● تزويد الماء في المنطقة ضعيف. ● لا تفتح حنفية الماء كاملا. ● خرطوم دخول الماء ملتوي . ● مصفاة خرطوم دخول الماء مسدود.	افحص حنفية ماء أخرى في المنزل. افتح حنفية الماء كاملا. استقم الخرطوم. افحص مصفاة خرطوم دخول الماء.
OE	● خرطوم التصريف ملتوي أو مسدود. ● مصفاة التصريف مسدودة.	نظّف واستقم خرطوم التصريف. نظّف مصفاة التصريف.
UE	● الحمل قليل جدا. ● الحمل غير متوازن. ● الجهاز مزود بنظام كشف عدم التوازن وتصحيحه. إذا وضعت الأشياء الثقيلة مثل بطانية الحمام، رداء الحمام ... الخ. هذا النظام قد يتوقف عن التدوير أو إعاقة التدوير ، في حالة أن الحمل غير متوازن جدا حتى بعد البدء بالتدوير عدة مرات. ● إذا ما زالت الملابس متبللة في نهاية الدوران، اضف القطع الأصفر من الملابس لتوازن الحمل وكرر دوران التجفيف.	اضف قطعة أو قطعتين للمساعدة في توازن الحمل. توازن الحمل. اعد ترتيب الحمل للتدوير المناسب.
dE	● هل الباب مفتوح ؟	اغلق الباب. * إذا لم يتلاش dE ، اتصل بمركز الخدمات.
tE		افصل قابس التيار من مخرج التيار واتصل بمركز الخدمات.
FE	●إذا فاض الماء بسبب خلل صمام الماء ، يعرض مؤشر س FE س على زجاج العرض.	اغلق حنفية الماء . افصل قابس التيار . اتصل بمركز الخدمات.
PE	● يعرض مؤشر PE في حالة حدوث عطل في المؤشر بمستوى الماء.	
CE	● الحمل الزائد في الموتور.	
LE	● الحمل الزائد في الموتور.	

ملاحظة
وظيفة التّشخيص الذّكي متاحة فقط للمنتجات التي تحتوي على علامة التّشخيص الذّكي.
في حالة وجود الهاتف النقّال في الخيار ثابت، فإن وظيفة التّشخيص الذّكي لا تعمل

■ إستخدام SMARTDIAGNOSIS™

• استخدام هذه الميزة فقط عندما طلب منه القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال.
انتقال أصوات مماثلة إلى جهاز فاكس ، وحتى لا معنى إلا في مركز الاتصال.

• إذا كان غسالة لا تصل قوتها . إذا حدث هذا ، SMARTDIAGNOSIS™ لا يمكن أن يتم تنشيط SMARTDIAGNOSIS™ ثم يجب أن يتم من دون مخرج.

إذا واجهت مشاكل مع غسالة الخاص ، والدعوة إلى مركز معلومات العملاء

اتبع تعليمات وكيل مركز الدعوة ، والقيام بالخطوات التالية عند الطلب :

1. اضغط على زر الطاقة لتشغيل الغسالة.
لا تضغط على أي أزرار أخرى أو أدر مفتاح محدد دورة.

2. عندما أوعز إلى القيام بذلك عن طريق مركز الاتصال ، ومكان لسان حال هاتفك قريبة جدا من زر الطاقة تيد.

3. اضغط مع الاستمرار على "مؤقت".
الزر لمدة ثلاث ثوان ، في حين عقد لسان حال الهاتف لرمز أو زر التشغيل.

4. الحفاظ على الهاتف في مكان حتى انتهاء نقل لهجة.
هذا يستغرق حوالي 17 ثانية ، وسوف يعرض العد التنازلي الوقت .

• للحصول على أفضل النتائج ، لا تحرك الهاتف بينما يجري أحال النغمات .

• إذا كان موظف مركز الاتصال ليست قادرة على الحصول على التسجيل الدقيق للبيانات ، قد يطلب منك المحاولة مرة أخرى .

• الضغط على زر الطاقة أثناء انتقال سوف تغلق قبالة SMARTDIAGNOSIS™.

5. وبمجرد أن العد التنازلي قد انتهت وتوقفت عن نغمات ، واستئناف الحوار الخاص مع موظف مركز الاتصال ، ثم الذي سيكون قادرا على مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة للتحليل في الدعوة إلى العملاء مركز المعلومات.

ملاحظة

• عند التخلص من الجهاز، إقطع كابل التيار الكهربائي وتخلص من القابس وقم بتعطيل القفل الأبوي لمنع احتباس الأطفال بداخل الغسالة .

ما لا تغطيه الضمانة

• رحلات الخدمة الى بيتك لتعليمك كيفية استخدام المنتج .
• اذا تم توصيل المنتج مع أي فولطية غير التي اشير اليها على لوحة النسب .
• اذا كان سبب الخطأ عن طريق حادث ، إهمال، أو كوارث طبيعية .
• اذا كان سبب الخطأ عن طريق عوامل غير الاستخدام المحلي العادي أو استخدام حسب دليل المالك .
• تقديم تعليمات حول استخدام المنتج أو تغيير ضبط المنتج .
• اذا تسبب في الخطأ آفة ما على سبيل المثال،فئران أو حشرات منزلية وغيرها .
• الضجيج والاهتزاز الذي يعتبر عادي ، مثال صوت تصريف الماء ، صوت دوران أو صوت التدفئة (بيب) .
• تصحيح التركيب مثلاً ، رفع المنتج ، تعديل التصريف .
• الصيانة العادية التي أوصى بها دليل المالك .
• التخلص من الاشياء الغريبة /مواد من الماكينات، يشمل ذلك المضخة ومصفاة الخرطوم الداخل على سبيل المثال ، حصى ، مسامير، قطع أسلاك، أزرار وغيره .
• وضع الفيوز في أو تصحيح اسلاك البيت أو تصحيح سباكة البيت .
• تصحيح تعليمات غير مصرح بها .
• ضرر بسبب حادث أو نتج عنه تلف في الممتلكات الخاصة بسبب خلل في هذا الجهاز .
• إذا أستخدم هذا المنتج لاغراض تجارية ، لا تغطيه الضمانة .
(مثال / أماكن تستخدم من قبل العامة مثل الحمامات ، فنادق، مركز تدريب، بيت به غرف للايجار)

- الرقم المسلسل

كيفية قراءة الرقم المسلسل

: رقعة مكتوب عليها الرقم المسلسل ملصقة على اللوحة الخلفية للجهاز .

مثلا) 805KW**00001

الرقم المسلسل

رمز الجهاز

شهر الانتاج

سنة الانتاج (الرقم الأخير)

- قائمة قطع الغيار الرئيسية

: عند الحاجة الى تحويل تردد جهاز الغسالة (٦٠ هرتز ← ٥٠ هرتز).

لا بد من تحويل قائمة قطع الغيار التالية.

* مجموعة مضخة التصريف

Memo

Memo

LG

Life's Good

Rev. : 02 (12T14)