LG
Life's Good

РУССКИЙ УКРАЇНСЬКА ҚАЗАҚША ENGLISH

USER GUIDE

# LG-H410

EAC

MFL69329301 (1.0)

www.lg.com

# Добро пожаловать!

Благодарим за выбор LG. Перед первым использованием устройства внимательно прочтите данное руководство пользователя для безопасного и правильного использования устройства.

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Данное устройство не подходит для использования людям с нарушениями зрения, поскольку оно оснащено сенсорной экранной клавиатурой.
- Описания основаны на заводских настройках устройства.
- Приложения, установленные на устройстве по умолчанию, могут обновляться. Поддержка приложений может быть прекращена без предварительного уведомления. Если у вас возникли вопросы о приложении, предустановленном на устройстве, свяжитесь с сервисным центром LG. С вопросами о приложениях, установленных пользователем, свяжитесь с соответствующим поставщиком услуг.
- Изменение операционной системы или установка программного обеспечения из неофициальных источников может повредить устройство или привести к потере или повреждению данных. Подобные действия нарушат условия вашего лицензионного соглашения LG и повлекут за собой аннулирование гарантии.
- Некоторое содержимое и рисунки могут отличаться от тех, что вы видите в устройстве, в зависимости от региона, поставщика услуг, версии программного обеспечения или ОС, и могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Важные примечания

| | |
|---|---|
| ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** | Ситуации, которые могут привести к травмам и нанести вред окружающим |
| **Внимание!** | Ситуации, которые могут повредить устройство или другие приборы |
| **ПРИМЕЧАНИЕ** | Примечание или дополнительная информация |
| **СОВЕТ!** | Советы по использованию функции |

# Содержание

**Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации ..... 4**

**Важное примечание ..... 16**

**Знакомство с телефоном ..... 19**

Вид телефона .....19
Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора .....21
Зарядка аккумулятора .....23
Установка карты памяти .....24
Извлечение карты памяти .....25
Изменение способа блокировки экрана .....25

**Главный экран ..... 26**

Советы по работе с сенсорным экраном. .....26
Главный экран .....27
Настройка главного экрана .....28
Переход к недавно использованным приложениям .....29
Панель уведомлений .....30
Экранная клавиатура .....33

**Специальные функции ..... 35**

Съемка по жесту .....35

**Настройка учетной записи Google ..... 36**

Создание аккаунта Google .....36
Вход в аккаунт Google .....36

**Подключение к сетям и устройствам ..... 38**

Wi-Fi .....38
Bluetooth .....39
Wi-Fi Direct .....41
Передача данных между ПК и устройством .....41

**Вызовы ..... 43**

Выполнение вызова .....43
Вызов контактов .....43
Ответ или отклонение вызова .....43
Выполнение второго вызова .....44
Просмотр журналов вызовов .....44
Настройки вызовов .....45

**Контакты ..... 46**

Поиск контакта .....46
Добавление нового контакта .....46
Избранные контакты .....46
Создание группы .....47

**SMS/MMS ..... 48**
Отправка сообщений.....48
Просмотр диалога.....49
Изменение настроек сообщений..49

**Камера и видео ..... 50**
Параметры камеры на видоискателе.....50
Установка разрешения.....51
Фотосъемка.....51
Когда снимок сделан.....51
Запись видео.....52
После записи видеоклипа .....52
Галерея .....53

**Мультимедиа ..... 56**
Музыка.....56

**Инструменты ..... 59**
Часы .....59
Калькул-р.....60
Календарь .....61
Диктофон.....61
Голосовой поиск.....61
Загрузки .....62
Радио .....62

**Веб-браузер ..... 63**
Интернет.....63
Chrome.....64

**Настройки ..... 65**
БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ .....65
УСТРОЙСТВО.....68
ЛИЧНЫЕ.....72
СИСТЕМА .....76

**Обновление ПО телефона ..... 79**
Обновление ПО телефона .....79

**Сведения о данном руководстве пользователя..... 81**
Сведения о данном руководстве пользователя .....81
Товарные знаки.....82

**Аксессуары ..... 83**

**Устранение неисправностей..... 84**

**Часто задаваемые вопросы..... 88**

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с данными несложными инструкциями. Несоблюдение данных инструкций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

На случай возникновения ошибки устройство имеет встроенный программный инструмент, который ведет журнал регистрации ошибок. Данный инструмент осуществляет сбор только тех данных, которые имеют отношение к ошибке, таких как: уровень сигнала, местоположение идентификатора соты в момент внезапного разъединения вызова, информация о загруженных приложениях. Журнал регистрации используется только для определения причины возникновения ошибки. Данные в журнале регистрации зашифрованы, доступ к ним можно получить только в авторизованном сервисном центре LG при обращении туда с целью ремонта устройства.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR).

Мобильный телефон модели LG-H410 соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и состояния здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная как удельный коэффициент поглощения (SAR). Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на максимальной сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.
- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной комиссией по вопросам защиты от неионизирующих излучений (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Максимальное значение SAR для данной модели телефона при использовании вблизи уха составляет 0,254 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле — 0,557 Вт/кг (10 г).
- Данное устройство соответствует нормам излучения при эксплуатации в обычном положении рядом с ухом или при расположении на расстоянии не менее 1,5 см от тела. При переноске телефона в чехле или на поясном креплении, убедитесь, что в них нет металлических компонентов, и они располагаются на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Для передачи данных и сообщений телефону требуется устойчивое соединение с сетью. В некоторых случаях передача сообщений или данных может быть приостановлена до установки такого соединения. До окончания передачи данных следует обеспечить выполнение приведенных выше рекомендаций по территориальному разносу.

## Уход и техническое обслуживание

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Всегда пользуйтесь оригинальными аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами LG, которые предназначены для использования с данной моделью телефона. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии.

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Гарантийный ремонт LG может включать в себя замену деталей и плат, как новых, так и отремонтированных, по функциональности равных замененным деталям.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.
- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не допускайте падения телефона.
- Не подвергайте телефон механической вибрации и ударам.
- Выключайте телефон в зонах, где действуют специальные ограничения. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не заряжайте телефон рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.

- Для чистки поверхности используйте сухую ткань. (Не используйте растворители, бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон следует заряжать в хорошо проветриваемом месте.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или электронными проездными документами, это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.
- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Осторожно обращайтесь с аксессуарами, например с наушниками. Не касайтесь антенны без необходимости.
- Не используйте, не трогайте и не пытайтесь удалить разбитое, отколотое или треснувшее стекло. Данная гарантия не распространяется на повреждение стекла, произошедшее по причине неправильного или неосторожного обращения.
- Ваш мобильный телефон — это электронное устройство, которое выделяет тепло при нормальной эксплуатации. Продолжительный прямой контакт с кожей при отсутствии соответствующего проветривания может привести к появлению дискомфорта или незначительного ожога. Поэтому следует соблюдать осторожность при обращении с телефоном во время или сразу после его использования.
- При попадании влаги незамедлительно отключите телефон от источника питания до полного высыхания. Не пытайтесь ускорить процесс сушки при помощи внешних нагревательных устройств, таких как плиты, микроволновые печи или фены.

- При попадании влаги в телефон изменяется цвет индикатора влажности под крышкой устройства. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные попаданием влаги.

## Эффективное использование телефона

### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.
- По возможности пользуйтесь телефоном в температурных границах от 0 °C до 40 °C. Воздействие очень низких или очень высоких температур может привести к повреждению, поломке или даже взрыву телефона.

## Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.

- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например, на стереосистему и устройства безопасности.
- Если ваш автомобиль оснащен подушкой безопасности, не заслоняйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки во время прогулки убедитесь, что уровень громкости позволяет вам оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно, если вы находитесь возле автомобильных дорог.

## Берегите слух

Для предотвращения повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

- При использовании наушников необходимо уменьшить громкость, если вы не слышите людей вокруг вас или если человек, сидящий рядом с вами, слышит то, что звучит в ваших наушниках.

**ПРИМЕЧАНИЕ.**

- Прослушивание аудио с помощью наушников на слишком большой громкости может привести к потере слуха.

## Стеклянные детали

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не используйте мобильное устройство, пока стекло не будет заменено сертифицированным поставщиком услуг.

## Взрывные работы

Не используйте телефон в местах проведения взрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Взрывоопасная среда

- Не используйте телефон на АЗС.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Не перевозите и не храните горючие газы и жидкости в том же отделении автомобиля, что и телефон или аксессуары.

## В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить.
- Не пользуйтесь им без разрешения экипажа.

## Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

## Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуется его замена.
- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.

- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с очень высокой или низкой температурой, поскольку это может сократить его срок службы.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть сданы на переработку. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.
- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.
- Фактическое время работы от аккумулятора зависит от конфигурации сети, установок устройства, условий эксплуатации, состояния аккумулятора и окружающей среды.
- Берегите аккумулятор от контакта с острыми предметами и не позволяйте животным грызть или царапать его. Это может привести к возгоранию.

**Уведомление о программном обеспечении с открытым исходным кодом**

Для получения исходного кода по условиям лицензий GPL, LGPL, MPL и других лицензий с открытым исходным кодом, который содержится в данном продукте, посетите веб-сайт: http://opensource.lge.com.

Кроме исходного кода для загрузки доступны все соответствующие условия лицензии, отказ от гарантий и уведомления об авторских правах.

LG Electronics также предоставляет исходный код на компакт-диске за плату, которая покрывает стоимость выполнения этой рассылки (в частности, стоимость медианосителя, пересылки и обработки), посредством запросов в LG Electronics по адресу: opensource@lge.com. Данное предложение действительно в течение трех (3) лет с даты приобретения изделия.

## КАК ОБНОВИТЬ УСТРОЙСТВО

Получите доступ к выпускам последних обновлений, новым функциями и улучшениям программного обеспечения.

- **Выберите обновление программного обеспечения в меню настроек устройства.**
- **Обновите устройство, подключив его к компьютеру.** Для получения дополнительных сведений об использовании этой функции посетите веб-сайт http://www.lg.com/common/index.jsp, выберите страну и язык.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Настоящим **LG Electronics** заверяет, что устройство модели **LG-H410** соответствует базовым требованиям и другим положениям Директивы **1999/5/EC**. Копию Заявления о соответствии можно найти на сайте **http://www.lg.com/global/declaration**

**Контактная информация офиса, отвечающего за соответствие данного изделия стандартам и нормам :**

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**Информация об импортере**

1) Импортер в Россию: Общество с ограниченной ответственностью «ЛГ Электроникс РУС», 143160, Московская область, Рузский р-н, С.П. Дороховское, 86км. Минского шоссе, д.9
2) Импортер в Казахстан : LG Electronics in Almaty, Kazakhstan

**Информация о производителе**

«ЛГ Электроникс Инк.»
Корея, 150-721, , Сеул, Йеонгде-унгпо-гу, Йеоуи-до-донг 20, ЛГТвин Тауэр

Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

## Утилизация старого оборудования

1. Электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора в специальных учреждениях, установленных правительственными или местными органами власти.
2. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
3. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где был приобретен продукт.

## Утилизация отработанных батарей/аккумуляторов

1. Этот символ может использоваться вместе с химическими символами, обозначающими ртуть (Hg), кадмий (Cd) или свинец (Pb), если батарея содержит более 0,0005 % ртути, 0,002 % кадмия или 0,004 % свинца.
2. Все батареи/аккумуляторы должны утилизироваться отдельно от бытового мусора через специализированные пункты сбора, установленные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация отработанных батарей и аккумуляторов помогает предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации отработанных батарей/аккумуляторов обратитесь в муниципалитет, городской департамент утилизации отходов или в магазин, где были приобретены элементы питания.

# Важное примечание

## Перед использованием мобильного телефона ознакомьтесь с данной информацией!

Убедительная просьба проверить телефон на наличие проблем, описанных в данном разделе, прежде чем отдавать его в сервисный центр или звонить представителю.

## 1. Память телефона

Когда объем свободной памяти телефона уменьшается до 10 МБ и менее, прием новых сообщений становится невозможным. Для освобождения места в памяти может потребоваться проверка памяти телефона и удаление некоторых данных, таких как приложения или сообщения.

### Удаление приложений:

1 Нажмите и коснитесь > > **Приложения**.

2 Когда отобразятся все приложения, прокрутите список и выберите приложение, которое требуется удалить.

3 Коснитесь **Удалить**.

## 2. Увеличение времени работы аккумулятора

Время работы аккумулятора можно увеличить, отключив ненужные функции, постоянно работающие в фоновом режиме. Также можно следить за потреблением энергии некоторыми приложениями и системными ресурсами.

### Увеличение времени работы аккумулятора:

- Выключите неиспользуемые средства связи. Если функции Wi-Fi, Bluetooth или GPS не используются, выключите их.

- Уменьшите яркость экрана и установите менее длительное время до отключения экрана.
- Отключите функцию автоматической синхронизации Gmail, Календарь, списка Контакты и других приложений.
- Для работы некоторых приложений, загружаемых из сети Интернет, может требоваться повышенный расход заряда аккумулятора.
- При использовании скачанных приложений проверяйте уровень заряда аккумулятора.

## 3. Перед установкой программного обеспечения и ОС с открытым исходным кодом

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Установка и использование ОС, отличной от поставляемой производителем, может привести к повреждению телефона. Кроме того, на телефон больше не будет распространяться гарантия.
- Для защиты телефона и личных данных следует загружать приложения только из проверенных источников, таких как Play Store™. Неверно установленные приложения могут привести к неправильной работе телефона или возникновению серьезной ошибки. Следует удалять такие приложения и связанные с ними данные и настройки из телефона.

## 4. Запуск приложений и переключение между ними

ОС Android легко справляется с многозадачностью и поддерживает одновременную работу нескольких приложений. При этом не нужно закрывать ранее запущенные приложения перед открытием нового. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android обеспечивает управление всеми приложениями, останавливая и запуская их по необходимости, чтобы

предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями.

1 Нажмите □. Отобразится список недавно использовавшихся приложений.

2 Коснитесь того приложения, которое необходимо запустить. При этом ранее открытое приложение продолжит работать на устройстве в фоновом режиме. Поэтому для выхода из приложения после работы с ним всегда следует нажимать ◁.

- Чтобы удалить приложение из списка недавно использовавшихся приложений, проведите пальцем по эскизу приложения влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь **Удалить все**.

## 5. Когда экран не отвечает

Если экран не отвечает или телефон не реагирует на нажатия кнопок, извлеките аккумулятор и вставьте его снова. Затем снова включите телефон.

# Знакомство с телефоном

## Вид телефона

| | |
|---|---|
| **Кнопка Назад** | Возврат к предыдущему экрану. Также обеспечивает закрытие всплывающих элементов, например меню, диалоговых окон и экранной клавиатуры. |
| **Кнопка Главный экран** | Возврат к главному экрану из любого экрана. |
| **Кнопка Недавние** | Отображение недавно использованных приложений. Если коснуться и удерживать эту кнопку, откроется меню доступных параметров. |
| **Кнопка QuickButton** | • Нажмите, чтобы использовать ранее назначенное приложение или функцию.<br>• Нажмите и удерживайте, чтобы настроить параметры кнопки QuickButton. |
| **Кнопка завершения вызова/ отключения питания** | • Включайте или выключайте телефон нажатием и удержанием этой кнопки.<br>• Короткое нажатие служит для завершения текущего приложения и возврата к главному экрану из любого окна. |

**ПРИМЕЧАНИЕ. Датчик приближения**

- При приеме и совершении вызовов этот датчик автоматически отключает подсветку и блокирует сенсорный дисплей, регистрируя положение телефона рядом с ухом. Это увеличивает срок службы аккумулятора и препятствует непреднамеренной активации экрана во время разговора.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению дисплея и нарушению функционирования сенсорного экрана. Не закрывайте датчик приближения защитной пленкой для экрана или любой другой защитной пленкой. Это может привести к неисправности датчика.

## Установка SIM- или USIM-карты и аккумулятора

Установите SIM-карту или USIM-карту, предоставленную поставщиком услуг мобильной связи, и входящий в комплект поставки аккумулятор.

1 Для того, чтобы снять заднюю крышку, крепко удерживайте телефон в руке. Ногтем большого пальца другой руки приподнимите заднюю крышку, как показано на рисунке ниже.

2 Вставьте SIM-карту в слот для SIM-карты, как показано на рисунке. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Не вставляйте карту памяти в гнездо для SIM-карты. Если вы случайно установите карту памяти в гнездо для SIM-карты, передайте устройство в сервисный центр LG для ее извлечения.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- С устройством работают только microSIM-карты.

**3** Вставьте аккумулятор.

**4** Чтобы установить заднюю крышку обратно, поместите ее поверх отсека для аккумулятора ❶ и нажмите на нее до щелчка ❷.

## Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием зарядите аккумулятор. Для зарядки аккумулятора используйте зарядное устройство. Также для зарядки аккумулятора можно воспользоваться компьютером, подключив к нему телефон с помощью кабеля USB.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Используйте только одобренные компанией LG зарядные устройства, аккумуляторы и кабели. Использование зарядных устройств, аккумуляторов и кабелей, не одобренных компанией LG, может привести к увеличению времени зарядки аккумулятора. Кроме того, это может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства, на что не распространяется гарантия.

Разъем для подключения зарядного устройства расположен в нижней части телефона. Подключите зарядное устройство к телефону и сетевой розетке.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Не открывайте заднюю крышку во время зарядки телефона.

## Установка карты памяти

Данное устройство поддерживает карты microSD емкостью до 32 ГБ. В зависимости от производителя и типа карты памяти некоторые из них могут быть несовместимы с этим устройством.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с данным устройством. Использование несовместимой карты памяти может привести к повреждению устройства, карты памяти или хранящихся на ней данных.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Застая запись и удаление данных сокращают срок службы карт памяти.

1 Снимите заднюю крышку.

2 Вставьте карту памяти позолоченными контактами вниз.

3 Установите заднюю крышку.

## Извлечение карты памяти

Перед извлечением карты памяти необходимо отключить ее для безопасного извлечения.

1 Нажмите ○ и коснитесь ⊞ > ⚙ > **Карта SD и внутренняя память** > **Отключить карту SD**.

2 Снимите заднюю крышку и извлеките карту памяти.

> ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**
> Не извлекайте карту памяти, пока устройство осуществляет перенос или доступ к информации. Это может привести к потере или повреждению данных, или повреждению карты памяти и устройства. Компания не несет ответственности за потери, вызванные неправильным использованием поврежденных карт памяти, включая потерю данных.

## Изменение способа блокировки экрана

Можно изменить способ блокировки экрана, чтобы предотвратить несанкционированный доступ посторонних лиц к своей личной информации.

1 Нажмите ○ и коснитесь ⊞ > ⚙ > **Блокировка экрана** > **Способ блокировки экрана**.

2 Выберите нужный параметр блокировки экрана из вариантов: Нет, PIN-код или Пароль.

# Главный экран

## Советы по работе с сенсорным экраном.

Ниже приводится несколько советов для навигации по пунктам меню вашего телефона.

- **Касание** — при помощи одного касания пальцем можно выбирать элементы, ссылки, ярлыки и буквы на экранной клавиатуре.
- **Касание и удерживание** — коснитесь и удерживайте элемент на экране, не отпуская палец, пока действие не будет выполнено.
- **Перетаскивание** — коснитесь и удержите элемент на мгновение, а затем, не поднимая палец, проведите им по экрану до нужного места. Можно перетаскивать элементы на главном экране для их перемещения.
- **Проведение пальцем** — быстро проведите пальцем по поверхности экрана, не задерживаясь при первом прикосновении (чтобы вместо этого не перетащить элемент).
- **Двойное касание** — коснитесь дважды, чтобы увеличить веб-страницу или карту.
- **Сведение/разведение** — сведите или разведите указательный и большой пальцы для увеличения или уменьшения масштаба при использовании браузера, просмотре карт или изображений.
- **Поворот дисплея** — во многих приложениях и меню ориентация дисплея регулируется в соответствии с физической ориентацией устройства.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран достаточно чувствителен и распознает даже легкие, но уверенные касания.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Соблюдайте осторожность, чтобы не коснуться других кнопок.

## Главный экран

Главный экран — отправная точка для запуска многих приложений и функций. Он позволяет добавлять такие элементы, как ярлыки приложений или виджеты Google, обеспечивающие мгновенный доступ к информации и приложениям. Это рабочий экран по умолчанию, доступ к которому можно получить из любого меню, нажав ○.

1. **Строка состояния**
2. **Виджет**
3. **Значки приложений**
4. **Область быстрых кнопок**

1. Информация о состоянии телефона, включая время, уровень сигнала, уровень заряда аккумулятора и значки уведомлений.
2. Виджеты — это автономные приложения, к которым можно получить доступ с главного экрана или через панель приложений. В отличие от ярлыка виджет может функционировать как экранное приложение.

3 Коснитесь значка (приложения, папки и т.д.), чтобы открыть и использовать его.

4 Обеспечивает доступ к функциям на любом рабочем столе главного экрана с помощью одного касания.

### Дополнительный главный экран

В операционной системе предусмотрено несколько рабочих столов главного экрана, позволяющих увеличить пространство для добавления значков, виджетов и других элементов.

- Проведите пальцем по главному экрану влево или вправо, чтобы перейти к дополнительным рабочим столам.

## Настройка главного экрана

Главный экран можно настроить, добавляя на него приложения, виджеты и изменяя обои.

### Добавление элементов на главный экран

1 Нажмите и коснитесь

2 Коснитесь нужной вкладки на экране **Приложения** или **Виджеты**.

3 Перетащите элемент в нужное место и отпустите.

**СОВЕТ!** Чтобы изменить обои на главном экране коснитесь и удерживайте пустую часть главного экрана. После этого вы увидите **Выбрать обои из:** на экране.

### Удаление элемента с главного экрана

- На главном экране коснитесь и удерживайте значок, который необходимо удалить, после чего перетащите его в .

### Добавление приложения в область быстрых кнопок

- На экране "Приложения" или на главном экране коснитесь и удерживайте значок приложения, после чего перетащите его в область быстрых кнопок. Затем отпустите значок в требуемом месте.

### Удаление приложения из области быстрых кнопок

- Коснитесь и удерживайте нужную быструю кнопку, после чего перетащите ее в .

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Нельзя удалить **кнопку Приложения** .

### Настройка значков приложений на главном экране

1 Коснитесь и удерживайте значок приложения до его разблокировки из текущего положения, после чего отпустите значок. В правом верхнем углу приложения появится значок редактирования .

2 Коснитесь значка приложения еще раз, затем выберите требуемый вид и размер значка.

3 Коснитесь **OK** для сохранения изменений.

## Переход к недавно использованным приложениям

1 Нажмите . На дисплее отобразится список недавно использовавшихся приложений.

2 Коснитесь эскиза, чтобы открыть соответствующее приложение.

- ИЛИ -

Нажмите для возврата к предыдущему экрану.

## Панель уведомлений

Уведомления оповещают о получении новых сообщений, событиях календаря, сигналах будильника, а также о текущих событиях, например о вызове.

При получении уведомления вверху экрана появляется его значок. Значки ожидающих уведомлений отображаются слева, а системные значки, такие как Wi-Fi и уровень заряда аккумулятора, справа.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Доступные варианты могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Открытие панели уведомлений

Проведите пальцем вниз от строки состояния или нажмите и удерживайте ⊛, чтобы открыть панель уведомлений. Чтобы закрыть панель уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или коснитесь ◁.

❶ **Область быстрой настройки**

❷ **Уведомления**

❸ **Очистить**

❶ Коснитесь кнопки быстрой настройки, чтобы включить/выключить функцию. Коснитесь и удерживайте требуемую кнопку для перехода напрямую к меню настроек соответствующей функции. Для отображения дополнительных кнопок переключения проведите пальцем влево или вправо. Коснитесь ⊜, чтобы удалить, добавить или изменить порядок кнопок быстрой настройки.

❷ Список текущих уведомлений с кратким описанием каждого уведомления. Коснитесь уведомления, чтобы просмотреть его.

❸ Коснитесь, чтобы удалить все уведомления.

## Значки уведомлений в строке состояния

Значки уведомлений отображаются в строке состояния в верхней части экрана и сообщают о пропущенных вызовах, новых сообщениях, событиях календаря, состоянии устройства и многом другом.

Значки, отображающиеся в верхней части экрана, предоставляют информацию о состоянии устройства. В приведенной ниже таблице перечислены значки, которые появляются чаще всего.

| Значок | Описание | Значок | Описание |
|---|---|---|---|
| | SIM-карта отсутствует | | В настоящее время воспроизводится композиция |
| | Нет доступного сигнала сети | | Режим "Не беспокоить", в том числе для будильника |
| | Режим "В самолете" включен | | Режим вибрации включен |
| | Подключение к сети Wi-Fi активно | | Аккумулятор полностью заряжен |
| | Наушники подключены | | Идет зарядка аккумулятора |
| | Выполняется вызов | | Телефон подключен к ПК с помощью USB-кабеля |
| | Пропущенный вызов | | Загрузка данных |
| | Функция Bluetooth включена | | Пересылка данных |
| | Системное предупреждение | | Геолокация включена |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Установлен будильник | | Выполняется синхронизация данных |
| | Новая голосовая почта | | Выберите метод ввода |
| | Новое текстовое или мультимедийное сообщение | | Точка доступа Wi-Fi включена |

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Положение значков в строке состояния может различаться в зависимости от функции или сервиса.

## Экранная клавиатура

Текст также можно вводить с помощью экранной клавиатуры. Экранная клавиатура отображается на экране при касании доступного поля для ввода текста.

### Использование клавиатуры и ввод текста

Коснитесь клавиши один раз, и следующая введенная буква будет заглавной. Коснитесь дважды, и все вводимые буквы будут заглавными.

Коснитесь для перехода к настройкам клавиатуры. Коснитесь и удерживайте для изменения метода ввода текста.

Коснитесь для ввода пробела.

Коснитесь для создания новой строки.

Коснитесь, чтобы удалить предыдущий символ.

## Ввод букв с диакритикой

Если в качестве языка ввода выбран французский или испанский, то можно вводить специальные символы французского или испанского языков (например, "á").

Например, чтобы вставить символ "á", коснитесь и удерживайте клавишу "a" до появления специальных символов других языков. Выберите нужный специальный символ.

# Специальные функции

## Съемка по жесту

Функция "Съемка по жесту" позволяет сделать снимок на переднюю камеру с помощью жеста руки.

### Чтобы сделать снимок

Функцию "Съемка по жесту" можно использовать двумя способами.

- Держите руку с открытой ладонью, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем сожмите руку в кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

- ИЛИ -

- Держите руку со сжатым кулаком, пока фронтальная камера не распознает ее, и на экране не появится рамка. Затем разожмите кулак для запуска таймера, чтобы у вас было время подготовиться.

# Настройка учетной записи Google

При первом запуске приложения Google на телефоне потребуется выполнить вход в аккаунт электронной почты Google. При отсутствии аккаунта Google вам будет предложено его создать.

## Создание аккаунта Google

1 Нажмите и коснитесь > > **Аккаунты и синхронизация**.
2 Коснитесь **Добавить аккаунт** > **Google** > **Или создайте новый аккаунт**.
3 Введите имя и фамилию, а затем коснитесь **ДАЛЕЕ**.
4 Введите имя пользователя и коснитесь **ДАЛЕЕ**. Телефон свяжется с серверами Google и проверит доступность имени пользователя.
5 Введите пароль и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
6 Следуя инструкциям, введите требуемую дополнительную информацию об аккаунте. Дождитесь окончания создания аккаунта на сервере.

## Вход в аккаунт Google

1 Нажмите и коснитесь > > **Аккаунты и синхронизация**.
2 Коснитесь **Добавить аккаунт** > **Google**.
3 Введите свой адрес электронной почты и коснитесь **ДАЛЕЕ**.
4 Выполнив вход, вы можете пользоваться почтовой службой Gmail, а также другими сервисами Google на своем телефоне.
5 После настройки аккаунта Google ваш телефон будет автоматически выполнять синхронизацию с аккаунтом Google в сети Интернет (при наличии соединения для передачи данных).

После входа в систему будет выполняться синхронизация телефона с используемыми сервисами Google, такими как Gmail, Контакты и Календарь Google. Также вы сможете использовать карты, загружать приложения из Play Store, выполнять резервное копирование настроек на серверы Google, а также использовать другие сервисы Google на своем телефоне.

**ВНИМАНИЕ**

- Большинство приложений, таких как Календарь, работают только с первым из добавленных аккаунтов Google. Если на телефоне планируется использовать несколько аккаунтов Google, сначала следует выполнить вход в аккаунт, который будет использоваться с этими приложениями. При входе выполняется синхронизация с телефоном информации о контактах, сообщений электронной почты Gmail, событий календаря и других сетевых данных этих приложений и служб. Если в процессе установки вход в аккаунт Google не выполняется, пользователю будет предложено войти в систему или создать аккаунт Google при первом запуске приложения, которое предусматривает эту процедуру (например, при запуске Gmail или Play Store).
- При использовании корпоративного аккаунта, предоставленного вашей компанией или организацией, уточните у ИТ-департамента наличие специальных инструкций по входу в этот аккаунт.

# Подключение к сетям и устройствам

## Wi-Fi

При нахождении в зоне действия беспроводной точки доступа (AP) можно использовать высокоскоростной доступ к сети Интернет.

### Подключение к сетям Wi-Fi

1 Нажмите и коснитесь > > **Wi-Fi**.

2 Коснитесь , чтобы включить Wi-Fi и начать поиск доступных сетей Wi-Fi.

3 Коснитесь сети, чтобы подключиться к ней.

- Если сеть является защищенной и для нее отображается значок в виде замка, необходимо ввести ключ безопасности или пароль.

4 Строка состояния отображает значки, которые указывают на состояние Wi-Fi.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- При нахождении вне зоны обслуживания сети Wi-Fi или отключении связи Wi-Fi устройство может автоматически подключаться к сети Интернет с использованием услуг мобильной передачи данных, за пользование которыми может взиматься дополнительная плата.

**СОВЕТ! Как получить MAC-адрес**

Нажмите и коснитесь > > **Wi-Fi** > > **Дополнительно** > **MAC-адрес**.

## Bluetooth

Bluetooth — это технология связи на небольших расстояниях, обеспечивающая возможность беспроводного подключения к ряду Bluetooth-устройств, таким как гарнитуры и автомобильные системы громкой связи, а также и портативные устройства, компьютеры, принтеры и беспроводные устройства с поддержкой Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- LG не несет ответственности за потерю, перехват или злоупотребление данными, отправленными или полученным с использованием функции связи Bluetooth.
- Всегда удостоверяйтесь в том, что обмен данными происходит с надежными и безопасными устройствами.
- При наличии препятствий между устройствами, рабочая дальность может быть ограничена.
- Некоторые устройства, особенно те, которые не проверены или не одобрены специальной группой технологии Bluetooth, могут быть несовместимы с данным устройством.

### Сопряжение телефона с другим устройством с поддержкой Bluetooth

1 Нажмите и коснитесь > > **Bluetooth**.

2 Коснитесь , чтобы включить Bluetooth и запустить поиск доступных устройств Bluetooth.
   - Если вы также хотите обнаружить доступные устройства в пределах зоны действия, коснитесь **Поиск**.

3 Из списка выберите устройство для соединения. После успешного завершения сопряжения ваш телефон подключится к другому устройству.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Сопряжение между двумя устройствами Bluetooth достаточно выполнить один раз. После сопряжения устройства будут распознавать друг друга и осуществлять обмен информацией.

**СОВЕТ!** Информацию о режиме сопряжения и пароле (обычно 0 0 0 0 — четыре нуля) см. в документации, которая прилагается к устройству Bluetooth.

## Передача данных с использованием Bluetooth

1 Выберите файл или элемент, например контакт или медиафайл.

2 Выберите параметр для отправки данных по Bluetooth.

3 Выполните поиск и сопряжение с устройством, поддерживающим Bluetooth.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- В связи с различиями в характеристиках и функциональных возможностях других устройств, совместимых с технологией Bluetooth, отображаемые данные и операции могут отличаться, а такие функции, как передача или обмен данными на базе технологии Bluetooth, могут поддерживаться не для всех совместимых устройств.

## Получение данных с использованием Bluetooth

1 Нажмите и коснитесь > > **Bluetooth**.

2 Коснитесь для включения Bluetooth.

3 Отобразится запрос сопряжения от передающего устройства. Выберите **Принять**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct обеспечивает прямое подключение между устройствами с поддержкой Wi-Fi без использования точки доступа.

### Включение Wi-Fi Direct

1 Нажмите и коснитесь > > **Wi-Fi**.

2 Коснитесь > **Дополнительно** > **Wi-Fi Direct**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- При открытии данного меню ваше устройство становится видимым для других видимых устройств с поддержкой Wi-Fi Direct, расположенных поблизости.

## Передача данных между ПК и устройством

Предусмотрена возможность копирования или переноса данных между ПК и устройством.

### Передача данных

1 Подключите устройство к ПК с помощью кабеля USB, прилагаемого к телефону.

2 Откройте панель уведомлений, коснитесь типа текущего подключения и выберите **Медиаустройство (MTP)**.

3 На экране ПК появится всплывающее окно, которое позволяет передавать необходимые данные.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Для обнаружения телефона необходимо установить на ПК драйвер для платформы LG Android.
- Проверьте требования к использованию **Медиаустройство (MTP)**.

| Элементы | Требования |
|---|---|
| ОС | Microsoft Windows XP SP3, Vista или более новой версии |
| Версия Window Media Player | Windows Media Player 10 или выше |

# Вызовы

## Выполнение вызова

1 Нажмите и введите номер с помощью панели набора номера. Чтобы удалить цифру, нажмите C.

2 После ввода требуемого номера нажмите , чтобы совершить вызов.

3 Для завершения вызова, нажмите .

**СОВЕТ!** Чтобы ввести "+" для совершения международных вызовов, коснитесь и удерживайте 0+.

## Вызов контактов

1 Нажмите > , чтобы открыть контакты.

2 Прокрутите список контактов. Можно также ввести имя контакта в поле поиска.

3 В отображающемся списке коснитесь имени контакта, которому необходимо совершить вызов.

## Ответ или отклонение вызова

- Коснитесь , чтобы ответить на входящий вызов.
- Нажмите один раз, чтобы отключить звук и дважды, чтобы отклонить входящий вызов.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Коснитесь значка , чтобы отправить сообщение абоненту.

## Выполнение второго вызова

1 Во время первого вызова коснитесь ⋮ > **Добавить вызов** и наберите номер.

2 Нажмите ⌐, чтобы совершить вызов.

3 Оба вызова будут отображены на экране вызова. Первый вызов будет поставлен на удержание.

4 Нажмите ⌐, чтобы переключиться между вызовами. Или коснитесь ⋮ > **Объединить** для выполнения конференц-вызова.

5 Чтобы завершить все вызовы, нажмите ⌐.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Каждый совершенный вызов тарифицируется.

## Просмотр журналов вызовов

1 Нажмите ○ > ⌐.

2 Просмотрите список всех набранных, принятых и пропущенных вызовов.

**СОВЕТ!**

- Коснитесь отчета о любом из звонков, чтобы увидеть дату, время и продолжительность разговора.
- Коснитесь ⋮ > **Удалить все**, чтобы удалить все записи о вызовах.

## Настройки вызовов

Можно настроить такие параметры вызовов, как переадресация и другие специальные функции, предлагаемые поставщиком услуг связи.

1 Нажмите ○ > ⌒.

2 Коснитесь ⋮ > **Настройки вызовов** и настройте нужные параметры.

# Контакты

Можно добавлять контакты на телефон и синхронизировать их с контактами учетной записи Google или другими учетными записями, которые поддерживают синхронизацию контактов.

## Поиск контакта

1 Нажмите ○ > ⊡, чтобы открыть контакты.

2 Коснитесь **Поиск контактов** и введите имя контакта с помощью клавиатуры.

## Добавление нового контакта

1 Нажмите ○ и введите номер нового контакта.

2 Коснитесь ⋮ > **Добавить в контакты** > **Новый контакт**.

3 Чтобы добавить изображение к новому контакту, коснитесь значка изображения.
Выберите **Снять фото** или **Выбрать из Альбомов**.

4 Введите требуемую информацию о контакте.

5 Коснитесь **Сохранить**.

## Избранные контакты

Можно классифицировать часто вызываемые контакты как избранные.

### Добавление контакта в избранные

1 Нажмите ○ > ⊡, чтобы открыть контакты.

2 Коснитесь контакта, чтобы просмотреть подробности.

3 Коснитесь звездочки справа в верхней части экрана. Звездочка становится желтой.

### Удаление контакта из списка избранных

1 Нажмите ○ > [иконка] и коснитесь вкладки **Избранные**.

2 Выберите контакт, чтобы просмотреть подробности.

3 Коснитесь желтой звездочки справа в верхней части экрана. Цвет звездочки изменяется на белый, контакт удаляется из списка избранных.

## Создание группы

1 Нажмите ○ > [иконка] и коснитесь вкладки **Группы**.

2 Коснитесь ⋮ > **Новая группа**.

3 Введите название новой группы. Для созданной группы можно установить собственную мелодию звонка.

4 Коснитесь **Добавить учас...**, чтобы добавить контакты в группу, и затем коснитесь **Добавить**.

5 Коснитесь **Сохранить**, чтобы сохранить группу.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в списке ваших контактов.

# SMS/MMS

Функции SMS и MMS в телефоне доступны в одном интуитивно понятном и удобном меню.

## Отправка сообщений

1 Нажмите ○ > ✉ и коснитесь **Написать новое сообщение**.

2 Введите имя контакта или номер телефона в поле **Кому**. При вводе имени абонента отображаются соответствующие контакты. Можно коснуться предлагаемого имени получателя и добавить более одного контакта.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- За каждое отправляемое текстовое сообщение может взиматься плата. Для получения информации обратитесь к вашему поставщику услуг.

3 Коснитесь текстового поля и введите сообщение.

4 Коснитесь ⋮, чтобы открыть меню параметров. Выберите один из имеющихся вариантов.

**СОВЕТ!** Коснитесь **Вложить**, чтобы прикрепить к сообщению файл.

5 Коснитесь **Отпр.**, чтобы отправить сообщение.

**СОВЕТ!**

- Ограничение в 160 символов зависит от страны, алгоритма кодирования и языка.
- При добавлении в текстовое сообщение изображения, видео- или аудиофайла оно будет автоматически преобразовано в мультимедийное сообщение, за передачу которого взимается соответствующая плата.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Если вы получите текстовое сообщение во время разговора, прозвучит уведомление.

## Просмотр диалога

Сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями, отображаются в хронологическом порядке для удобства поиска и просмотра переписки.

## Изменение настроек сообщений

В телефоне предварительно установлены параметры, обеспечивающие незамедлительную отправку сообщений. Их можно изменить в соответствии с собственными предпочтениями.

- Нажмите ○ > ✉ и коснитесь ⋮ > **Настройки**.

# Камера и видео

## Параметры камеры на видоискателе

Вы можете использовать камеру или видеокамеру, чтобы снимать или пересылать фотографии и видео.

- Нажмите > .

1. **Настройки** — коснитесь, чтобы выбрать разрешение изображения и видео.
2. **Галерея** — коснитесь, чтобы просмотреть последнюю сделанную фотографию или последнее записанное видео.
3. **Запись** — коснитесь, чтобы начать запись.
4. **Съемка** — коснитесь, чтобы сделать снимок.
5. **Переключить камеру** — коснитесь, чтобы переключиться между объективами задней и фронтальной камер.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Перед съемкой протирайте защитное покрытие объектива тканью из микроволокна. Отпечатки пальцев на крышке объектива могут снизить четкость изображения и привести к появлению эффекта ореола.

## Установка разрешения

1 В окне видоискателя камеры нажмите и удерживайте □.
2 Выберите разрешение.

## Фотосъемка

1 Нажмите ○ > 📷.
2 Разместите объект на экране.
3 Коснитесь 📷, чтобы сделать снимок. Фотография автоматически сохранится в Галерее.

## Когда снимок сделан

Коснитесь миниатюры изображения на экране, чтобы просмотреть последний сделанный снимок.

| | |
|---|---|
| ✎ | Коснитесь, чтобы редактировать фотографию. |
| < | Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры обмена. |
| 🗑 | Коснитесь, чтобы удалить фотографию. |
| ⋮ | Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам. |

## Запись видео

1 Нажмите > .
2 Разместите объект на экране.
3 Коснитесь , чтобы начать запись видео.
4 Длительность записи отображается в верхней части экрана.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Коснитесь , чтобы сделать снимок во время записи видео.

5 Коснитесь , чтобы приостановить запись видео. Чтобы возобновить запись, снова коснитесь .

- ИЛИ -

Коснитесь , чтобы окончить запись. Видео автоматически сохранится в Галерее.

## После записи видеоклипа

Коснитесь миниатюры видео на экране, чтобы просмотреть последнее записанное видео.

| | |
|---|---|
| | Коснитесь, чтобы открыть доступные параметры передачи видео другим пользователям (например, SMS/MMS или Bluetooth). |
| | Коснитесь, чтобы удалить видео. |
| | Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам. |

## Галерея

Приложение Галерея позволяет получить доступ к изображениям и видео, сохраненным на устройстве, в том числе к тем из них, которые были сделаны с помощью приложения Камера и загружены из сети Интернет или других источников.

1 Нажмите и коснитесь > , чтобы просмотреть изображения, сохраненные на устройстве.

2 Коснитесь альбома, чтобы открыть его и просмотреть содержание. (Изображения и видео в альбоме отображаются в хронологическом порядке.)

3 Коснитесь изображения в альбоме, чтобы просмотреть его.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- Некоторые файлы могут воспроизводиться неправильно в зависимости от способа их кодировки.

### Просмотр изображений

В Галерее изображения отображаются в папках. При сохранении изображения с помощью другого приложения, например Эл. почта, это изображение помещается в автоматически создаваемую папку загрузок. Таким же образом, при создании снимка экрана автоматически создается папка "Снимки экрана".

Изображения сортируются по дате их создания. Выберите изображение для просмотра во весь экран. Прокручивайте экран влево или вправо для просмотра следующего или предыдущего изображения.

## Масштабирование

Используйте один из следующих способов приближения изображения:

- Дважды коснитесь в любом месте для приближения.
- Разведите два пальца в стороны в любом месте изображения для приближения. Сведите пальцы вместе или дважды коснитесь изображения для отдаления.

## Параметры видео

1 Нажмите и коснитесь > .

2 Выберите видео для просмотра.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | / | Коснитесь, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение видео. |
| 2 | | Коснитесь для перехода на 10 секунд вперед. |
| 3 | | Коснитесь для перехода на 10 секунд назад. |
| 4 | | Коснитесь для управления громкостью видео. |
| 5 | | Коснитесь для блокировки/разблокировки экрана. |
| 6 | | Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам. |

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по правой части экрана, чтобы настроить громкость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем вверх или вниз по левой части экрана, чтобы настроить яркость.
- При воспроизведении видео проведите пальцем слева направо (или наоборот) для перемотки вперед или назад.

## Редактирование фото

Во время просмотра фотографии коснитесь .

## Удаление фото/видео

Используйте один из следующих способов:

- В папке коснитесь , выберите фотографии или видео и коснитесь **Удалить**.
- Во время просмотра фотографии коснитесь .

## Установка обоев

Во время просмотра фотографии коснитесь  > **Уст. изображение как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его контакту.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.

# Мультимедиа

## Музыка

Телефон оснащен музыкальным проигрывателем, который позволяет воспроизводить любимую музыку.

### Воспроизведение аудиофайлов

1 Нажмите и коснитесь > .

2 Коснитесь вкладки **Песни**.

3 Выберите аудиофайл.

4 Доступны следующие функции.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Коснитесь для приостановки воспроизведения. |
| | | Коснитесь, чтобы возобновить воспроизведение. |

| | | |
|---|---|---|
| ❷ | ⏭ | Коснитесь для перехода к следующей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки вперед. |
| ❸ | ⏮ | Коснитесь, чтобы заново начать воспроизведение текущей композиции, перейти к предыдущей композиции в альбоме, списке воспроизведения или в режиме случайного выбора. Коснитесь и удерживайте для перемотки назад. |
| ❹ | 🔊 | Коснитесь для регулировки громкости. |
| ❺ | ☰ | Коснитесь, чтобы открыть музыкальную библиотеку. |
| ❻ | ⤮ | Коснитесь для воспроизведения композиций из текущего плейлиста в режиме произвольного воспроизведения (звуковые дорожки будут воспроизводиться в случайном порядке). |
| ❼ | ⟲ | Коснитесь для переключения между режимами повтора всех композиций, текущей композиции или для отключения повторения. |
| ❽ | ★ | Коснитесь для добавления композиции в избранные. |
| ❾ | ☰ | Коснитесь, чтобы открыть текущий список воспроизведения. |
| ❿ | ⋮ | Коснитесь, чтобы перейти к дополнительным параметрам. |

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- В зависимости от установленного программного обеспечения некоторые форматы файлов могут не поддерживаться.
- При открытии файлов может возникать ошибка если размер файла превышает размер доступной памяти.
- Некоторые композиции могут быть защищены авторскими правами в соответствии с международными положениями и федеральными законами об авторских правах. Для воспроизведения или копирования музыки может потребоваться разрешение или лицензия. В некоторых странах местное законодательство запрещает частное копирование материалов, защищенных авторским правом. Прежде чем загружать или копировать файлы, ознакомьтесь с положениями местного законодательства относительно использования подобных материалов.

# Инструменты

## Часы

Приложение Часы обеспечивает возможность использования таких функций, как Будильник, Таймер, Мировое время и Секундомер. Для перехода к этим функциям коснитесь соответствующей вкладки в верхней части экрана или проведите пальцем по экрану по горизонтали.

- Нажмите и коснитесь > .

### Будильник

Вкладка Сигналы будильника позволяет настроить будильники.

1 Нажмите и коснитесь > > вкладка **Будильник**.

2 Коснитесь +, чтобы добавить новый будильник.

3 Настройте нужные параметры и коснитесь **Сохранить**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Можно также коснуться существующего будильника, чтобы изменить его.

### Таймер

Функция Таймер обеспечивает оповещение пользователя с помощью звукового сигнала по прошествии заданного времени.

1 Нажмите и коснитесь > > вкладка **Таймер**.

2 Установите для таймера требуемое время.

3 Выберите **Начало**, чтобы запустить таймер.

4 Выберите **Стоп**, чтобы остановить таймер.

### Мировое время

Функция Мировое время позволяет легко проверить текущее время в других городах мира.

1 Нажмите ⬭ и коснитесь ⊞ > > вкладка **Мировое время**.

2 Коснитесь значка + и выберите требуемый город.

### Секундомер

Функция Секундомер позволяет использовать телефон в качестве секундомера.

1 Нажмите ⬭ и коснитесь ⊞ > > вкладка **Секундомер**.

2 Коснитесь **Начало**, чтобы запустить секундомер.
   - Коснитесь **Круг** для записи времени круга.

3 Коснитесь **Стоп**, чтобы остановить секундомер.

## Калькул-р

Приложение Калькул-р позволяет выполнять математические расчеты с помощью стандартного калькулятора.

1 Нажмите ⬭ и коснитесь ⊞ > + =.

2 Коснитесь цифровых кнопок для ввода цифр.

3 Для выполнения простых вычислений коснитесь нужной функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Чтобы посмотреть предыдущие вычисления, коснитесь ⋮ > **История вычислений**.

## Календарь

Приложение Календарь позволяет отслеживать расписание событий.

1 Нажмите ○ и коснитесь ⊞ > WED 29.

2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие. Затем коснитесь ⋮ > **Новое мероприятие**.

## Диктофон

Приложение Диктофон обеспечивает запись звуковых файлов, которые можно использовать в различных целях.

### Запись звука или голоса

1 Нажмите ○ и коснитесь ⊞ > 🎙.

2 Коснитесь ●, чтобы начать запись.

3 Коснитесь ■, чтобы завершить запись.

4 Коснитесь ▶, чтобы прослушать запись.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Коснитесь ☰ для доступа к вашим записям. После этого можно прослушать свои сохраненные записи.

## Голосовой поиск

Используйте данное приложение для поиска веб-страниц с помощью голоса.

1 Нажмите ○ и коснитесь ⊞ > 🎙.

2 Произнесите ключевое слово или фразу, когда на экране появится надпись **Распознавание...**. Выберите одно из предложенных ключевых слов на дисплее.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Загрузки

Используйте данное приложение для просмотра файлов, загруженных с помощью других приложений.

- Нажмите и коснитесь > .

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

## Радио

Ваш телефон оснащен встроенным радио, которое позволяет слушать любимые радиостанции, где бы вы ни находились.

- Нажмите и коснитесь > .

**СОВЕТ!** К телефону необходимо подключить наушники, которые будут выполнять функцию антенны.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

# Веб-браузер

## Интернет

Интернет позволяет быстро окунуться в красочный мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также многого другого прямо с мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- При подключении к сервисам и загрузке содержимого начисляется дополнительная оплата. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

- Нажмите ○ и коснитесь ⊞ > 🌐.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, введите веб-адрес и нажмите **Ввод** на клавиатуре.

### Открытие страницы

Для перехода на новую страницу коснитесь 1 > +.
Для перехода на другую страницу коснитесь 2, прокрутите вверх или вниз и коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

### Поиск в Интернете с помощью голоса

Коснитесь адресной строки, после чего коснитесь значка 🎤. При появлении запроса произнесите ключевое слово и выберите одно из предложенных ключевых слов, которые появятся на экране.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Данная функция может быть недоступна в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Закладки

Для добавления текущей веб-страницы в закладки коснитесь ⋮ > **Добавить закладку** > **Сохранить**.

Чтобы открыть страницу, добавленную в закладки, коснитесь ⋮ > **Закладки** и выберите требуемую закладку.

### История

Коснитесь ⋮ > **Закладки** > вкладка **История**, чтобы открыть список недавно посещенных веб-страниц. Чтобы сбросить всю историю, коснитесь 🗑 > **Да**.

## Chrome

Используйте Chrome для поиска информации и просмотра веб-страниц.

- Нажмите ○ и коснитесь ⊞ > папка **Google** > .

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Данное приложение может быть недоступно в зависимости от региона или поставщика услуг.

### Просмотр веб-страниц

Коснитесь адресной строки, после чего введите веб-адрес или критерии поиска.

### Открытие страницы

Чтобы открыть новую страницу, коснитесь ⋮ > **Новая вкладка**.

Для перехода на другую страницу коснитесь ⋮ > **Недавние вкладки**, затем коснитесь страницы, чтобы выбрать ее.

# Настройки

Приложение Настройки содержит большую часть инструментов для настройки и изменения параметров вашего телефона. Все параметры приложения Настройки описаны в данном разделе.

### Открытие приложения Настройки

- Нажмите и коснитесь > .

## БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

**< Wi-Fi >**

Включение функции Wi-Fi для соединения с доступными сетями Wi-Fi.

**< Bluetooth >**

Включение или выключение функции беспроводной передачи данных Bluetooth.

**< Мобильные данные >**

Отображение информации о передаче данных и лимите трафика мобильных данных.

**< Настройки вызовов >**

Это меню позволяет настраивать различные параметры вызова.

**Голосовая почта**

Позволяет выбрать службу голосовой почты, предлагаемую оператором связи.

**Разрешенные номера**

Позволяет управлять и составлять список номеров, на которые можно совершить вызов с телефона. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с телефона можно будет звонить только

на номера из списка номеров фиксированного набора.

**Отклонение вызова**

Позволяет задать функцию отклонения вызова.

**Отклонить и отправить сообщение**

Данная функция позволяет быстро отправить сообщение в случае отклонения вызова. Она может оказаться полезной при необходимости отклонения вызова во время совещания.

**Ответ на вызов**

Выберите способ ответа на вызов.

**Переадресация вызова**

Позволяет выбрать условия для переадресации вызовов.

**Автоответ**

Установите время для автоматического ответа на входящий вызов при подключенной гарнитуре.

**Вибрация при соединении**

Когда другой абонент отвечает на вызов, телефон начинает вибрировать.

**Сохранять незнакомые номера**

Позволяет добавлять незнакомые номера в контакты после вызова.

**Запрет вызовов**

Блокировка входящих, исходящих или международных вызовов.

**Продолжительность вызовов**

Позволяет просматривать продолжительность вызовов для различных типов вызовов.

**Дополнительные настройки**

Позволяет изменить дополнительные настройки вызовов GSM.

**< Общий модем >**

**Общий USB-модем**

Позволяет использовать подключение к Интернету совместно с компьютером с помощью кабеля USB.

**Точка доступа Wi-Fi**

Телефон можно использовать для доступа к широкополосной мобильной сети. Создайте точку доступа и предоставьте устройствам доступ к подключению.

**Общий Bluetooth-модем**

Позволяет подключиться к другим устройствам по Bluetooth.

**Справка**

Отображение справочной информации об общем USB-модеме, точке доступа Wi-Fi и общем Bluetooth-модеме.

**< Дополнительно >**

**Режим "В самолете"**

Режим "В самолете" позволяет использовать многие из функций телефона, например игры и музыку, когда вы находитесь в местах, где совершение, прием вызовов или передача данных запрещены. При установке на телефоне режима "В самолете" он не может совершать и принимать вызовы или подключаться к Интернету.

**Мобильные сети**

Это меню позволяет настраивать различные параметры мобильной сети.

**VPN**

На телефоне можно добавлять, настраивать и осуществлять управление виртуальными частными сетями (VPN), обеспечивающими возможность подключения и доступа к ресурсам внутри защищенной локальной сети, такой как корпоративная сеть.

# УСТРОЙСТВО

**< Звук и уведомления >**

**Профили**

Позволяет настроить звуковой профиль на телефоне. Выберите один из двух: **Звук**, **Только вибрация**.

**Громкость**

Регулировка настроек громкости телефона в соответствии с вашими потребностями и окружающей обстановкой.

**Мелодия звонка**

Позволяет настроить мелодии для вызовов. Мелодию можно добавить. Для этого необходимо коснуться + в правом верхнем углу экрана.

**Звук с вибрацией**

Установите флажок, чтобы при поступлении входящего вызова звучала мелодия звонка, и при этом телефон вибрировал.

**Тип вибрации**

Позволяет выбрать тип вибрации.

**Уведомления**

Позволяет настроить расписание для уведомлений. Можно установить исключения для некоторых функций в режиме Только важные.

**Приложения**

Позволяет запретить отображение уведомлений или установить отображение только выбранных уведомлений от приложений в режиме "Не беспокоить" при выборе пункта "Только важные".

**LED-индикатор**

Коснитесь переключателя, чтобы установить "Вкл." или "Выкл.". Значение "Вкл." активирует LED подсветку для выбранных уведомлений с выбранным цветом.

**Звук уведомления**

Позволяет установить звук уведомления. Также можно добавить звук уведомления, коснувшись + в правом верхнем углу экрана.

**Вибрация при касании**

Выберите, чтобы использовать вибрацию при касании сенсорных кнопок главного экрана и при некоторых других действиях.

**Звуковые эффекты**

Коснитесь, чтобы настроить звук нажатия на кнопки на панели набора номера, звук нажатия на клавиши, звук разблокировки экрана и звук открытия/закрытия телефона.

**Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах**

Настройка телефона для автоматического воспроизведения голосовых уведомлений при входящем вызове и получении сообщения.

**< Дисплей >**

**Тип шрифта**

Выберите требуемый тип шрифта.

**Размер шрифта**

Выберите требуемый размер шрифта.

**Яркость**

Настройка яркости экрана с помощью ползунка.

**Автоповорот экрана**

Настройка автоматического изменения ориентации экрана при повороте телефона.

**Время до отключения экрана**

Настройка задержки перед автоматическим отключением экрана.

**Заставка**

Выбор заставки, которая будет отображаться, если телефон находится в спящем режиме при его установке в док-станцию и/или зарядке.

**Подсветка клавиатуры**

Выберите, чтобы включить подсветку клавиатуры и настроить время работы подсветки клавиатуры.

**Калибровка датчика движения**

Позволяет улучшить точность наклона и скорость датчика.

**< Главный экран >**

**Выберите вид экрана**

Выберите подходящую тему для главного экрана. Можно выбрать **Главный экран** (стандартный вид для Android) или **EasyHome** (упрощенная версия для пользователей, которые плохо знакомы с навигацией в Android).

**Обои**

Установка обоев для использования на главном экране.

**Эффекты на экране**

Выбор требуемого типа эффектов при перемещении от одного рабочего стола главного экрана к другому.

**Разрешить закольцовывание главного экрана**

Выберите, чтобы разрешить непрерывную прокрутку Главного экрана (закольцовывание первого и последнего экранов).

**Справка**

Отображение справочной информации для главного экрана.

**< Блокировка экрана >**

**Способ блокировки экрана**

Установка типа блокировки для защиты телефона.

**< Карта SD и внутренняя память >**

Вы можете отслеживать объем занятой и доступной внутренней памяти устройства.

**< Аккумулятор и энергосбережение >**

**Аккумулятор**

Просмотр расхода заряда аккумулятора.

**Уровень заряда в процентах в строке состояния**

Выберите для отображения уровня заряда аккумулятора в процентах в строке состояния, рядом со значком аккумулятора.

**Энергосбер-е**

Коснитесь переключателя сбережения энергии для включения или выключения. Данный параметр позволяет установить уровень заряда аккумулятора в процентах, при котором автоматически включается режим энергосбережения. Выберите из: **Немедленно**, **5% заряда** и **15% заряда**.

**Справка**

Вывод информации о функциональности, определяющей экономию заряда аккумулятора.

**Умная экономия энергии**

Коснитесь переключателя, чтобы установить Вкл. или Выкл. Экономия заряда аккумулятора путем сокращения необязательных действий приложений и служб при выключенном экране.

**< Приложения >**

Позволяет просматривать информацию об установленных на вашем устройстве приложениях, управлять данными и принудительно останавливать их.

**< SMS-приложение по умолчанию >**

Данное меню позволяет выбрать приложение SMS/MMS для использования по умолчанию.

**< Приложение в закрытой обложке >**

Это меню позволяет выбирать режим работы текущего приложения при закрытии крышки.

## ЛИЧНЫЕ

**< Локация >**

Включите сервис определения местоположения для автоматического определения вашего приблизительного местоположения на телефоне с помощью данных сетей Wi-Fi и сетей мобильной связи. При выборе функции поступает запрос на разрешение Google использовать информацию о вашем местоположении при предоставлении данных услуг.

**Режим**

Установка режима определения данных о текущем местоположении.

**Камера**

Установите флажок, чтобы присваивать фотографиям или видеозаписям метки с местом их съемки.

**История местоположений**

Настройка доступа к информации о местоположении со стороны компании Google и ее продуктов.

**< Безопасность >**

Используйте меню настроек безопасности для определения наилучшего способа защитить вашего телефона и данных в нем.

**Зашифровать телефон**

Позволяет зашифровать данные на телефоне для обеспечения их безопасности. Для дешифровки данных требуется вводить PIN-код или пароль при каждом включении телефона.

**Зашифровать карту SD**

Зашифровка данных на SD-карте и защита от доступа с других устройств.

**Установить блокировку SIM-карты**

Устанавливает PIN-код для блокировки SIM-карты и позволяет изменять PIN-код.

**Отображать пароль при наборе**

Установите флажок для активации кратковременного отображения каждого символа пароля во время его ввода, чтобы обеспечить возможность просмотра вводимых данных.

**Администраторы устройства**

Просмотр или отключение администраторов устройства.

**Неизвестные источники**

Разрешить установку приложений, скачанных не из Play Store.

**Верифицировать приложения**

Настройка запрета установки или вывода предупреждения перед установкой приложений, способных нанести вред.

**Тип памяти**

Аппаратно обеспеченный

**Управление сертификатами**

- **Доверенные сертификаты** — выберите, чтобы разрешить приложениям доступ к зашифрованному хранилищу телефона, в котором содержатся защищенные сертификаты и связанные с ними пароли, а также другие учетные данные. Хранилище учетных данных используется для установки некоторых типов VPN и Wi-Fi-соединений. Если пароль для хранилища учетных данных не установлен, эта настройка будет затенена.
- **Установить из памяти** — коснитесь для установки защищенного сертификата.
- **Удалить сертификаты** — удаляет все защищенные сертификаты и связанные с ними учетные данные, а также стирает пароль защищенного хранилища.

**Trust agents**

Выберите приложения, которые будут использоваться без разблокирования экрана.

**Блокировка в приложении**

С помощью данной функции можно настроить устройство для отображения экрана только определенного приложения.

**Приложения с доступом к использованию данных**

Позволяет просматривать информацию об использовании приложений в телефоне.

**< Аккаунты и синхронизация >**

Используйте меню настроек аккаунтов и синхронизации для добавления, удаления и управления аккаунтом Google и другими поддерживаемыми аккаунтами. Эти настройки также можно использовать для управления отправкой, получением и синхронизацией данных приложениями в их собственных расписаниях, а также для управления автоматической синхронизацией данных пользователя.

Gmail™, Календарь и другие приложения могут иметь собственные настройки для управления синхронизацией данных. Более подробную информацию см. в разделах, посвященных соответствующим приложениям. Коснитесь **Добавить аккаунт** для добавления новой учетной записи.

**< Язык и клавиатура >**

Выберите язык для текстовых надписей в телефоне и настройки экранной клавиатуры, включая слова, добавленные в словарь.

**Язык**

Выберите язык для использования на телефоне.

**По умолчанию**

Выбор типа клавиатуры по умолчанию.

**Клавиатура LG**

Коснитесь иконки "Настройки", чтобы изменить настройки клавиатуры LG.

**Голосовой ввод Google**

Выберите, чтобы использовать голосовой ввод Google для ввода данных. Коснитесь иконки "Настройки", чтобы изменить настройки голосового ввода Google.

**Голосовой поиск**

Коснитесь для настройки голосового поиска.

**Преобразование текста в речь**

Коснитесь для настройки предпочтительной системы или общих настроек преобразования текста в речь.

**Скорость указателя**

Отрегулируйте скорость указателя.

**Поменять кнопки**

Поменять кнопки мыши местами, сделав правую кнопку основной.

**< Резервная копия и сброс >**

Изменение настроек управления параметрами и данными.

**LG Backup**

Выполняет резервное копирование всей информации с устройства и восстанавливает ее в случае потери данных или замены.

**Резервное копирование данных**

Резервное копирование данных приложений, паролей сетей Wi-Fi и других настроек на серверы Google.

**Аккаунт резервного копирования**

Отображение аккаунта, используемого в настоящий момент для резервного копирования информации.

**Автовосстановление**

Восстановление настроек и данных из резервной копии при переустановке приложения.

**Сброс настроек**

Сброс настроек до заводских значений и удаление всех данных. После сброса настроек появится запрос на предоставление информации, которая уже предоставлялась при первом запуске системы Android.

## СИСТЕМА

**< QuickButton >**

Выберите приложения, к которым необходим быстрый доступ с помощью **кнопки QuickButton**.

**< Дата и время >**

Установить предпочтения отображения даты и времени.

**< Спец. возможности >**

Специальные возможности используются для конфигурации подключаемых модулей, установленных на телефоне.

**Зрение**

- **TalkBack** — позволяет настроить функцию TalkBack, которая помогает людям со слабым зрением, предоставляя голосовой отклик.
- **Голосовые уведомления о сообщениях/вызовах** — коснитесь , чтобы установить "Вкл." или "Выкл.". При положении "Вкл." вы слышите автоматические сигналы поступления входящего вызова или получения сообщения.
- **Затенить** — установите флажок, чтобы уменьшить контрастность экрана.
- **Размер шрифта** — установка размера шрифта.
- **Жесты для увеличения** — позволяет увеличивать и уменьшать масштаб тройным касанием экрана.
- **Инверсия цветов экрана** — установите флажок, чтобы включить инверсию цветов экрана и содержимого.

- **Настройки цвета экрана** — позволяет настраивать цвета экрана и содержимого.
- **Цветофильтр экрана** — позволяет изменять цвета экрана и содержимого.

**Слух**

- **Добавить подписи** — позволяет пользователям со слабым слухом настраивать подписи индивидуально.
- **LED-индикатор** — активация LED подсветки при входящих вызовах и уведомлениях.
- **Выключить все звуки** — установите флажок, чтобы выключить все звуки устройства.
- **Тип аудио** — установка типа звучания.
- **Баланс звука** — устанавливает направление звука. Переместите ползунок по линейке для настройки.

**Движение и распознавание**

- **Время отклика на касание** — настройка времени отклика на касание экрана.
- **Touch assistant** — отображение сенсорной панели с упрощенным доступом к действиям, используемым чаще всего.
- **Время до отключения экрана** — установка времени до автоматического отключения экрана.
- **Зоны сенсорного управления** — позволяет выбрать участок экрана, чтобы ограничить сенсорное управление только этим участком.

**Быстрый доступ к Спец. возможностям**

Позволяет быстро перейти к выбранным функциям тройным касанием кнопки Главный экран.

**Автоповорот экрана**

Выберите для активации поворота экрана телефона в соответствии с физической ориентацией телефона (книжная или альбомная).

**Специальные элементы управления**

Обеспечивает возможность взаимодействия с устройством с помощью одного или нескольких переключателей, функционирующих в качестве клавиш клавиатуры. Это меню можно оказаться полезным для пользователей с ограниченными двигательными способностями, которые не позволяют им непосредственно взаимодействовать с устройством.

**< О телефоне >**

Просмотр юридической информации, информации о модели и версии ПО, установленного на телефоне, обновление ПО.

# Обновление ПО телефона

## Обновление ПО телефона

### Обновление ПО мобильного телефона LG через Интернет

Для получения дополнительных сведений об этой функции посетите веб-сайт http://www.lg.com/common/index.jsp → и выберите страну и язык.

Данная функция позволяет удобно обновлять ПО телефона до последней версии через Интернет без посещения сервис-центра. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Поскольку процедура обновления программного обеспечения мобильного телефона требует предельной внимательности, выполняйте все указания и читайте все сообщения, отображающиеся на экране, на каждом этапе. Помните, что отсоединение USB-кабеля в процессе обновления программного обеспечения может привести к серьезной неисправности мобильного телефона.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Компания LG оставляет за собой право выпускать обновления прошивки только для отдельных моделей по своему усмотрению и не гарантирует наличие новой прошивки для всех моделей мобильных телефонов.

### Обновление ПО мобильного телефона LG по беспроводному интерфейсу (OTA)

Данная функция позволяет обновлять ПО телефона до последней версии беспроводным способом без подключения кабеля передачи данных USB. Эта функция доступна, только если и когда компания LG выпускает новую версию ПО для вашего устройства.

Сначала необходимо проверить версию ПО, установленного на вашем мобильном телефоне: **Настройки** > **О телефоне** > **Центр обновлений** > **Обновление ПО** > **Проверить наличие обновления**.

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Ваши личные данные из внутренней памяти телефона, включая сведения об учетной записи Google, о других учетных записях, данные и настройки системы и приложений, а также загруженные приложения и технические средства защиты авторских прав, могут быть потеряны в процессе обновления ПО телефона. В связи с этим LG рекомендует создать резервную копию личных данных перед обновлением ПО телефона. LG не несет ответственности за потерю личных данных.
- Доступность функции зависит от поставщика сетевых услуг, региона или страны.

# Сведения о данном руководстве пользователя

## Сведения о данном руководстве пользователя

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Это обеспечит правильное и безопасное использование телефона.
- Некоторые изображения и снимки экрана, приведенные в настоящем руководстве, могут выглядеть не так, как в вашем телефоне.
- Содержимое вашего телефона может отличаться от конечного продукта или программного обеспечения, предоставленного поставщиком услуг или оператором. Это содержимое может быть изменено без предварительного уведомления. Для получения последней версии настоящего руководства посетите сайт LG по адресу www.lg.com.
- Приложения, установленные на вашем телефоне, и их функции могут отличаться в зависимости от страны, региона или спецификаций оборудования. Компания LG не несет ответственности за любые проблемы производительности, вызванные использованием приложений, разработанных сторонними поставщиками.
- Компания LG не несет ответственности за проблемы с производительностью или несовместимостью, вызванные изменением настроек реестра или программного обеспечения операционной системы. Любая попытка изменения операционной системы может привести к неправильной работе устройства или приложений.
- Программное обеспечение, аудио, обои, изображения и другие медиафайлы, предоставляемые вместе с устройством, лицензированы для ограниченного использования. Извлечение и использование этих материалов в коммерческих или иных целях является нарушением авторских прав. Как пользователь, вы несете полную ответственность

за незаконное использование медиафайлов.

- За услуги передачи данных, такие как SMS/MMS, загрузка, скачивание, автосинхронизация и службы определения местоположения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание дополнительных расходов выберите план передачи данных, отвечающий вашим потребностям. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

## Товарные знаки

- ©2015 LG Electronics, Inc. Все права сохранены. LG и логотип LG являются зарегистрированными товарными знаками LG Group и связанных с ней организаций. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ являются товарными знаками Google, Inc.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi® и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- Все остальные товарные знаки и авторские права являются собственностью соответствующих владельцев.

# Аксессуары

Данные аксессуары подходят для использования с вашим телефоном. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно).**

- Универсальный адаптер
- Краткое руководство
- Наушники
- USB-кабель
- Аккумулятор

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG. Поставляемые компоненты разработаны специально для этого устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Комплектация устройства при поставке и доступные аксессуары могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

# Устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|---|---|---|
| Ошибка SIM- или USIM-карты | В телефоне нет SIM- или USIM-карты или она установлена неправильно. | Убедитесь в правильности установки SIM- или USIM-карты. |
| Сетевое подключение отсутствует/ теряется | Сигнал слишком слабый или телефон находится вне зоны покрытия сети. | Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой зоны покрытия оператора сети. |
| | Оператором введены новые службы. | Убедитесь, что SIM- или USIM-карта была выпущена не ранее 6–12 месяцев назад. В противном случае замените SIM- или USIM-карту в ближайшем филиале вашего поставщика услуг связи. Обратитесь к поставщику услуг. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|---|---|---|
| Коды не совпадают | При изменении кода безопасности новый код следует подтвердить, введя его повторно. | Если вы забыли код, обратитесь к поставщику услуг. |
| | Два введенных кода не совпадают. | |
| Невозможно установить приложения | Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация. | Обратитесь к поставщику услуг. |
| Вызовы недоступны | Ошибка набора номера | Новая сеть не авторизована. |
| | Установлена новая SIM- или USIM-карта. | Узнайте, не появились ли новые ограничения. |
| | Достигнут лимит, установленный для предварительной оплаты. | Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|---|---|---|
| Телефон не включается | Плохо нажата кнопка включения/выключения. | Нажмите и удерживайте кнопку Вкл./Выкл. в течение не менее 2 секунд. |
| | Аккумулятор разряжен. | Зарядите аккумулятор. Проверьте индикатор уровня заряда на дисплее. |
| Ошибка зарядки | Аккумулятор разряжен. | Зарядите аккумулятор. |
| | Слишком высокая или низкая температура окружающей среды. | Убедитесь, что телефон заряжается при нормальной температуре. |
| | Проблемы с контактами | Проверьте зарядное устройство и подключение кабеля питания к телефону. |
| | Отсутствует напряжение | Подключите зарядное устройство к другой розетке. |
| | Зарядное устройство повреждено | Замените зарядное устройство. |
| | Недопустимое зарядное устройство | Используйте только оригинальные аксессуары LG. |

| Сообщение | Возможные причины | Возможные меры по устранению |
|---|---|---|
| Номер запрещен. | Включена функция фиксированного набора. | Откройте меню "Настройки" и отключите данную функцию. |
| Не удается получить/ отправить SMS-сообщения и фотографии | Память переполнена | Удалите часть сообщений из телефона. |
| Файлы не открываются | Неподдерживаемый формат файлов. | Проверьте поддерживаемые форматы файлов. |
| При входящем вызове не загорается экран. | Неправильная работа датчика расстояния | Защитная лента или чехол не должны закрывать датчик приближения. Область вокруг датчика расстояния должна быть чистой. |
| Нет звука | Режим вибрации | Откройте настройки меню звука, чтобы проверить, не включен ли режим вибрации или режим уведомлений. |
| Устройство не отвечает на запросы | Временная ошибка программного обеспечения | Загрузите обновления для программного обеспечения через веб-сайт. |

# Часто задаваемые вопросы

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Устройства Bluetooth | Какие функции доступны при использовании Bluetooth? | Подключение аудиоустройства с поддержкой Bluetooth, например стерео- или моногарнитуры или автомобильного комплекта. |
| Резервное копирование контактов | Как выполнить резервное копирование контактов? | Данные контактов можно синхронизировать между телефоном и аккаунтом Google. |
| Синхронизация | Можно ли установить одностороннюю синхронизацию с Gmail? | Поддерживается только двусторонняя синхронизация. |
| Вход в Gmail | Нужно ли входить в аккаунт Gmail при каждом доступе к почте? | Если вы один раз вошли в аккаунт Gmail, при повторном входе нет необходимости вводить учетные данные. |
| Аккаунт Google | Можно ли настроить фильтрацию входящей почты? | Нет, телефон не поддерживает фильтрацию электронной почты. |
| Сигнал звонка | Существует ли ограничения по размеру файлов при использовании файлов MP3 в качестве сигнала вызова? | Ограничений по размеру файлов нет. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Время доставки сообщения | Телефон не отображает время доставки сообщений, если они были доставлены 24 часа назад или ранее. Как посмотреть время? | Откройте переписку, коснитесь и удерживайте требуемое сообщение. Коснитесь **Сведения**. |
| Навигация | Можно ли установить другое навигационное приложение на моем телефоне? | Можно установить и использовать любое приложение, доступное на Play Store™ и совместимое с устройством. |
| Ожидание и пауза | Можно ли сохранить контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номерах? | Если вы перенесли контакт с функцией "Ожидание и пауза" в номере, то не сможете использовать эти функции. Вам придется сохранить каждый номер повторно.<br>Как сохранять контакты с функцией "Ожидание и пауза":<br>1. Нажмите ○ и наберите номер.<br>2. Коснитесь ⋮ > **Добавить двухсекундную паузу** или **Добавить паузу**. |
| Безопасность | Какие функции безопасности предусмотрены в телефоне? | Вы можете настроить телефон на запрос PIN-кода или пароля перед доступом к нему или его использованием. |
| Память | Узнаю ли я, что память заполнена? | Да, вы получите уведомление. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Поддержка языка | Можно ли изменить язык телефона? | Интерфейс телефона доступен на разных языках.<br>Чтобы сменить язык:<br>1. Нажмите и коснитесь > > **Язык и клавиатура** > **Язык**.<br>2. Коснитесь нужного вам языка. |
| VPN | Как настроить VPN? | Параметры настройки VPN-доступа различаются в зависимости от компании. Для настройки доступа VPN на телефоне необходимо уточнить подробные сведения у сетевого администратора компании. |
| Время ожидания экрана | Мой экран выключается после 15 секунд простоя. Как изменить время отключения подсветки? | 1. Нажмите и коснитесь > > **Дисплей** > **Время до отключения экрана**.<br>2. Коснитесь предпочитаемого интервала отключения подсветки. |
| Wi-Fi и Мобильная сеть | Когда сеть Wi-Fi и сеть мобильной связи доступны одновременно, какую сеть будет использовать телефон? | При использовании данных телефон по умолчанию переключается на Wi-Fi (если разрешено использование Wi-Fi). Однако при переключении с одной сети на другую уведомление не предусмотрено. Чтобы узнать, какой тип передачи данных используется, посмотрите на значок Мобильная сеть или Wi-Fi в верхней части экрана. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Главный экран | Можно ли удалить приложение с Главного экрана? | Да. Просто коснитесь и удерживайте значок, пока в центре в верхней части экрана не отобразится значок корзины. Затем, не отпуская палец, переместите значок в мусорную корзину. |
| Приложение | Я загрузил приложение, которое работает с множеством ошибок. Как удалить его? | 1. Нажмите и коснитесь > > **Приложения** > **ЗАГРУЖЕННЫЕ**.<br>2. Коснитесь приложения, затем **Удалить**. |
| Зарядное устройство | Можно ли зарядить телефон с помощью кабеля USB, не устанавливая драйвер? | Да, телефон заряжается через кабель USB независимо от того, установлены ли необходимые драйверы. |
| Будильник | Можно ли использовать музыкальные файлы для сигнала будильника? | Да. После сохранения музыкального файла в качестве мелодии звонка вы сможете использовать его в качестве сигнала будильника.<br>1. Коснитесь и удерживайте композицию в списке библиотеки. В открывшемся меню коснитесь **Уст. как сигнал вызова** > **Мелодия звонка** или **Рингтон абонента**.<br>2. На экране настройки будильника выберите композицию в качестве сигнала будильника. |
| Будильник | Будет ли сигнал будильника слышен, если телефон отключен? | Нет, такая возможность не поддерживается. |

| Категория | Вопрос | Ответ |
|---|---|---|
| Будильник | Если телефон находится в режиме вибрации, услышу ли я будильник? | Сигнал будильника будет слышно даже в этом случае. |

# Вітаємо!

Дякуємо, що ви обрали компанію LG. Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж користуватися пристроєм, для безпечного і належного його використання.

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Цей пристрій не рекомендовано використовувати особам із вадами зору, враховуючи наявність у ньому сенсорної клавіатури.
- Описи в цьому посібнику ґрунтуються на стандартних налаштуваннях пристрою.
- Стандартні програми пристрою може бути оновлено, і підтримку таких програм може бути скасовано без повідомлення. Якщо у вас виникли будь-які запитання щодо наданих із пристроєм програм, зверніться в сервісний центр LG. Щоб отримати інформацію про встановлені користувачем програми, зверніться до відповідного постачальника послуг.
- Зміна операційної системи пристрою чи встановлення програм із неофіційних джерел може призвести до пошкодження пристрою, а також пошкодження чи втрати даних. Такі дії будуть порушенням Ліцензійної угоди LG і призведуть до втрати гарантії.
- Окремий вміст та ілюстрації можуть бути дещо іншими залежно від регіону, постачальника послуг, версії програмного забезпечення чи версії ОС, і їх може бути змінено без повідомлення.

## Повідомлення з вказівками

| | |
|---|---|
| ⚠ **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** | Ситуації, які можуть привести до особистого травмування чи травмування інших |
| **Увага!** | Ситуації, які можуть привести до пошкодження пристрою чи іншого обладнання |
| **ПРИМІТКА** | Повідомлення чи додаткова інформація |
| **ПОРАДА!** | Поради під час використання функції |

# Зміст

**Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання ..... 4**

**Важливе повідомлення ..... 17**

**Ознайомлення з телефоном ..... 20**

Вигляд телефону.....20
Встановлення картки SIM або USIM і акумулятора .....22
Заряджання акумулятора .....24
Вставляння карти пам'яті .....25
Виймання карти пам'яті .....26
Зміна способу блокування екрана .26

**Головний екран ..... 27**

Поради щодо використання сенсорного екрана.....27
Домашній екран .....28
Персоналізація головного екрана 29
Відкривання останніх використовуваних програм.....30
Панель сповіщень.....30
Екранна клавіатура .....33

**Спеціальні функції ..... 35**

Знімок жестом .....35

**Налаштування облікового запису Google ..... 36**

Створення облікового запису Google .....36
Вхід в обліковий запис Google.....36

**Під'єднання до мереж і пристроїв..... 38**

Wi-Fi .....38
Bluetooth .....39
Wi-Fi Direct.....40
Передача даних між ПК і пристроєм .....41

**Дзвінки ..... 42**

Здійснення дзвінка.....42
Дзвінки контактам .....42
Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка .....42
Здійснення другого дзвінка .....43
Перегляд журналу дзвінків .....43
Налаштування викликів.....44

**Контакти ..... 45**

Пошук контакту.....45
Додавання нового контакту.....45
Улюблені контакти.....45
Створення групи .....46

**SMS/MMS ..... 47**

Надсилання повідомлення.....47
Перегляд розмов .....48
Зміна налаштувань повідомлень...48

**Камера і відео ..... 49**
Параметри камери у видошукачі ..49
Налаштування роздільної здатності .....50
Фотозйомка .....50
Після зйомки .....50
Запис відео.....50
Після запису відео .....51
Галерея .....51

**Мультимедіа ..... 55**
Музика .....55

**Утиліти ..... 57**
Годинник .....57
Калькул-р.....58
Календар.....59
Диктофон.....59
Голосовий пошук.....59
Завантаж. .....60
FM радіо .....60

**Веб-браузер ..... 61**
Інтернет .....61
Chrome.....62

**Налаштув..... 63**
БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ .....63
ПРИСТРІЙ.....66
ОСОБИСТЕ.....70
СИСТЕМА .....74

**Оновлення програмного забезпечення телефону..... 76**
Оновлення програмного забезпечення телефону.....76

**Про цей посібник користувача.... 78**
Про цей посібник користувача .....78
Товарні знаки .....79

**Аксесуари ..... 80**

**Усунення несправностей ..... 81**

**Часті запитання ..... 85**

# Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте цю коротку інструкцію. Недотримання викладених у ній вказівок може бути небезпечним або протизаконним.

У пристрій вбудовано програмний інструмент, який збиратиме дані про несправність у випадку виникнення такої несправності. Цей інструмент збирає лише дані, пов'язані з несправностями, такі як рівень сигналу, інформацію про ідентифікацію соти у випадку раптового переривання виклику і дані про завантажені програми. Журнал призначено лише для визначення причини несправності. Такі журнали зашифровані і можуть надаватися лише авторизованим центрам обслуговування LG у випадку звернення в такий центр для ремонту пристрою.

## Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR).

Мобільний телефон моделі LG-H410 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- В інструкціях щодо радіочастотного випромінювання використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання (SAR). Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.
- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають вказівкам щодо рівня випромінювання радіохвиль.

- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією із захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2 Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було зафіксовано під час тестування біля вуха, становить 0,254 Вт/кг (10 г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, – 0,557 Вт/кг (10 г).
- Цей пристрій відповідає вимогам щодо радіочастотного випромінювання як за умови використання у звичний спосіб (біля вуха), так і в разі розташування на відстані більше 1,5 см від тіла. Якщо ви носите телефон на тілі у футлярі, кріпленні для ременя чи в іншого роду тримачах, слід зважати, щоб вони не містили металевих компонентів і розташовували телефон на відстані щонайменше 1,5 см від тіла. Для передачі файлів чи повідомлень пристрій вимагає наявності якісного зв'язку з мережею. Іноді передача файлів або повідомлень може затримуватися з огляду на відсутність відповідного рівня зв'язку. Дотримуйтесь зазначених вище норм щодо відстані розташування телефону, поки передачу не буде завершено.

## Догляд та технічне обслуговування

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Використовуйте оригінальні акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари LG, рекомендовані для цієї моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним і призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте цей пристрій. За потреби ремонту звертайтеся до кваліфікованого майстра.
- Гарантійний ремонт, на розсуд компанії LG, може передбачати заміну частин або плат новими чи відновленими, за умови, що їхня функціональність рівнозначна функціональності замінюваних частин.

- Не використовуйте телефон поблизу електропристроїв, таких як телевізори, радіоприймачі та персональні комп'ютери.
- Також пристрій не слід класти біля джерел тепла, наприклад обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонено користуватися мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон мокрими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного пошкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання він може нагрітися і спричинити пожежу.
- Для чищення зовнішньої поверхні пристрою використовуйте суху ганчірку (розчинники, зокрема бензол і спирт, використовувати заборонено).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'яку поверхню.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірному впливу диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може пошкодити телефон.
- Оберігайте телефон від рідини та вологи.
- Слід обережно користуватися такими аксесуарами, як навушники. Не торкайтеся антени без потреби.

- Не використовуйте, не торкайтеся та не намагайтеся зняти або замінити розбите, надщерблене або тріснуте скло. Гарантія не поширюється на пошкодження скла дисплею через необережність або неналежне використання.
- Телефон – це електронний пристрій, який під час роботи генерує тепло. Надзвичайно тривалий безпосередній контакт зі шкірою за відсутності відповідної вентиляції може стати причиною дискомфорту або незначних опіків. Тому будьте обережні під час і відразу після використання телефону.
- Якщо ваш телефон намокне, негайно від'єднайте його від мережі та ретельно висушіть. Не намагайтеся пришвидшити висушування за допомогою зовнішнього джерела тепла, наприклад духовки, мікрохвильової печі чи фену.
- Рідина у вологому телефоні змінює колір етикетки, що всередині виробу. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою внаслідок дії рідини.

## Ефективне використання телефону

### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших пристроїв.

- Заборонено використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі слухових апаратів.
- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіопристроїв, комп'ютерів тощо.

- Якщо можливо, використовуйте телефон за температури від 0 °C до 40 °C. Якщо використовувати телефон при занадто високій чи низькій температурі, можуть мати місце пошкодження, несправності виробу чи навіть вибух.

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортним засобом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не затуляйте її вбудованим чи портативним радіообладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути звуки довкола. Це особливо важливо, якщо ви перебуваєте біля дороги.

## Запобігання ризикам пошкодження слуху

Для запобігання можливого пошкодження слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.

Можна пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон із високим рівнем гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Також рекомендовано налаштувати гучність музики та дзвінків на помірний рівень.

- Користуючись навушниками, зменшуйте гучність, якщо ви не чуєте розмову людей поруч, або якщо люди поруч із вами чують, що саме ви слухаєте.

**ПРИМІТКА.**

- Надмірний рівень гучності навушників та гарнітури може призвести до втрати слуху.

## Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не доторкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

## Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Дотримуйтесь відповідних обмежень, правил і законів.

## Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не користуйтесь телефоном на автозаправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

## У літаку

Бездротові пристрої можуть спричинити перешкоди в роботі обладнання літака.

- Перед входом на борт літака завжди вимикайте мобільний телефон.
- Не використовуйте телефон на борту літака без дозволу екіпажа.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

У деяких мережах мобільного зв'язку екстрені виклики можуть бути недоступними. Тому для здійснення екстрених викликів не слід покладатися тільки на мобільний телефон. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Немає потреби повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.
- Не розбирайте акумулятор і не закорочуйте його контакти.
- Металеві контакти акумулятора повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він більше не забезпечує належну роботу телефону. Ресурс цього акумулятора розрахований на сотні перезаряджень.
- Якщо акумулятор не використовувався протягом тривалого часу, його необхідно зарядити, щоб подовжити термін експлуатації.
- Не піддавайте зарядний пристрій впливу прямих сонячних променів і не використовуйте його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Не залишайте акумулятор у надто гарячому чи холодному середовищі, адже це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо на зміну встановлено акумулятор невідповідного типу, існує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. Якщо можливо, здавайте їх на спеціальну переробку. Не утилізуйте акумулятори як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або торгового представника компанії LG Electronics.

- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повного зарядження телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.
- Дійсний ресурс акумулятора залежить від конфігурації мережі, налаштувань телефону, типу використання, акумулятора та стану навколишнього середовища.
- Оберігайте акумулятор від контактів із гострими предметами, зокрема стежте, щоб він не потрапив до зубів чи кігтів тварин. Це може спричинити пожежу.

**Повідомлення щодо програмного забезпечення з відкритим кодом**

Щоб отримати вихідний код за ліцензією GPL, LGPL, MPL чи іншими відповідними ліцензіями, який міститься у цьому виробі, відвідайте сторінку http://opensource.lge.com.

На додаток до вихідного коду можна завантажити усі умови відповідних ліцензій, відмови від відповідальності і повідомлення про авторські права.

Компанія LG Electronics надасть також відкритий вихідний код на компакт-диску за оплату вартості виконання такого розповсюдження (наприклад, вартості носія, пересилання і транспортування) після надсилання відповідного запиту на електронну адресу opensource@lge.com. Ця пропозиція дійсна впродовж трьох (3) років з моменту придбання продукту.

## ЯК ОНОВИТИ ПРИСТРІЙ

Доступ до останніх версій програмного забезпечення, нових його функцій і вдосконалень.

- **Виберіть можливість оновлення програмного забезпечення в меню налаштувань пристрою.**
- **Оновіть пристрій, підключивши його до комп'ютера.** Докладніші відомості про користування цією функцією шукайте на сайті http://www.lg.com/common/index.jsp, виберіть країну і мову.

## ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ

Компанія **LG Electronics** засвідчує, що виріб **LG-H410** відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви **1999/5/EC**. Копію декларації про відповідність можна знайти за посиланням **http://www.lg.com/global/declaration**

**Для отримання інформації про відповідність цього виробу стандартам зверніться в офіс:**

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

**Україна обмеження на наявність небезпечних речовин**

Устаткування відповідає вимогам технічного регламенту щодо обмеженного використання небезпечних речовин в електричному і електронному обладнанні.

ПІ ЛГ Електронікс Україна, Україна 01004, м.Київ, вул. Басейна 6
тел. +38(044)201-43-50,
факс +38(044)201-43-73

## Правила утилізації вашого апарата

1. Усі електричні та електронні вироби заборонено утилізувати на смітниках для побутових відходів; їх слід утилізувати тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
2. Правильна утилізація старого виробу дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
3. По детальнішу інформацію щодо утилізації вживаного пристрою зверніться у відповідну місцеву службу, службу вивозу сміття або в магазин, де придбали цей виріб.

## Правила утилізації використаних батарей/акумуляторів

1. Біля цього знаку може також бути зображено хімічні символи ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо частка ртуті у складі батареї становить понад 0,0005 %, кадмію – понад 0,002 % та свинцю – понад 0,004 %.
2. Усі батареї/акумулятори слід утилізувати окремо від побутового сміття, здаючи їх у спеціальні пункти збору, визначені урядом або місцевою владою.
3. Правильна утилізація використаних батарей/акумуляторів допомагає запобігти потенційному негативному впливу на довкілля, здоров'я тварин і людей.
4. Детальніше про утилізацію старих батарей/акумуляторів можна дізнатись у міській раді, службі вивозу сміття або в магазині, де ви придбали цей виріб.

**УКРАЇНСЬКА**

**Утилізація старого побутового приладу**

Символ на приладі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2002/96/CE.

Електричні та електронні пристрої слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади.Правильна утилізація старого пристрою допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини.Для отримання більш докладної інформації про утилізацію приладів, зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

**УКРАЇНСЬКА**

**Утилізація старих батарей та акумуляторів**

Символ на батареї чи акумуляторі, що зображає перекреслений контейнер для сміття на колесах, означає, що на виріб поширюється Директива 2006/66/CE.

Даний символ може бути поєднаний із позначкою хімічних елементів: ртуті (Hg), кадмію (Cd) або свинцю (Pb), якщо батарея містить більше ніж 0,0005% ртуті, 0,002% кадмію або 0,004% свинцю відповідно.Всі акумулятори та батареї слід утилізувати окремо від побутового сміття, в спеціальних місцях збору, призначених урядовими або місцевими органами влади. Правильна утилізація старих батарей і акумуляторів допоможе запобігти потенційно шкідливому впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини. Для отримання більш докладної інформації про утилізацію батарей і акумуляторів зверніться до адміністрації міста, служби, що займається утилізацією або в магазин, де був придбаний пристрій.

# Важливе повідомлення

## Перш ніж починати користуватися телефоном, прочитайте цю інформацію!

Перш ніж віднести телефон в центр обслуговування чи телефонувати представнику центру обслуговування, слід перевірити, чи проблеми, які виникли з телефоном, не згадано в цьому розділі.

## 1. Пам'ять телефону

Коли в пам’яті телефону залишиться менше 10 Мб вільного місця, він не зможе отримувати нові повідомлення. Перевірте пам’ять телефону і видаліть деякі дані, наприклад програми або повідомлення, щоб звільнити місце.

### Видалення програм:

1 Натисніть ○, тоді торкніться ⊞ > ⚙ > **Програми**.

2 Коли з'явиться список усіх програм, перейдіть до програми, яку слід видалити.

3 Натисніть **Видалити**.

## 2. Оптимізація ресурсу акумулятора

Тривалість роботи від акумулятора можна збільшити, вимкнувши функції, постійна фонова робота яких не потрібна. Можна проконтролювати, як програми та системні ресурси використовують заряд акумулятора.

### Розширення ресурсу акумулятора телефону:

- Вимкніть радіоз'єднання, які не використовуються. Якщо ви не використовуєте функції Wi-Fi, Bluetooth або GPS, вимкніть їх.

- Зменште рівень яскравості екрана і встановіть менше значення часу очікування екрана.
- Вимкніть функцію автоматичної синхронізації пошти Gmail, Календар, Контакти та інших програм.
- Деякі завантажені програми можуть споживати заряд акумулятора.
- Використовуючи завантажені програми, стежте за рівнем заряду акумулятора.

## 3. Перед встановленням програм та ОС із відкритим кодом

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

- Встановлення та використання операційної системи, наданої стороннім виробником, може призвести до неправильної роботи телефону. Крім того, гарантія на телефон втратить свою силу.
- Щоб захистити телефон та особисті дані, завантажуйте програми лише з надійних джерел, наприклад із Play Store™. Якщо на телефоні є неправильно встановлені програми, він може не працювати належним чином чи може виникнути серйозна помилка. Такі програми, а також всі відповідні дані та налаштування, слід видалити з телефону.

## 4. Відкривання та перемикання програм

Android дає змогу легко виконувати кілька завдань паралельно, забезпечуючи одночасну роботу кількох програм. Немає потреби закривати одну програму, щоб відкрити іншу. Ви маєте можливість перемикатися між різними програмами, які відкриті одночасно. Android управляє всіма програмами, закриває та запускає їх відповідно до потреби, що дозволяє уникнути зайвого витрачання ресурсу акумулятора неактивними програмами.

1 Натисніть □. Буде відображено список недавно використовуваних програм.

2 Виберіть у списку потрібну програму. Це не припиняє роботу попередньої програми, яка продовжує працювати у фоновому режимі. Обов'язково торкніться ◁, щоб вийти з програми після її використання.

- Щоб закрити програму зі списку нещодавніх програм, посуньте пальцем мініатюру програми ліворуч або праворуч. Щоб видалити всі програми, виберіть пункт **Видалити всі**.

## 5. Якщо екран зависає

Якщо екран зависає, або телефон не реагує на ваші дії, вийміть акумулятор і вставте його на місце. Тоді знову ввімкніть телефон.

# Ознайомлення з телефоном

## Вигляд телефону

| | |
|---|---|
| **Клавіша Назад** | Дозволяє повернутися до попереднього екрана. Також закриває спливні вікна, такі як меню, діалоги та екранну клавіатуру. |
| **Клавіша Екран** | Повернення з будь-якого екрана на головний екран. |
| **Клавіша Останні програми** | Відображення списку нещодавно використовуваних програм. Якщо натиснути й утримувати цю кнопку, відкриється меню доступних параметрів. |
| **QuickButton** | • Натисніть, щоб запустити попередньо призначену програму чи функцію.<br>• Натисніть і утримуйте, щоб налаштувати параметри кнопки швидкого доступу. |
| **Клавіша завершення/ живлення** | • Натиснення та утримування цієї клавіші дозволяє вмикати і вимикати телефон.<br>• Коротко натисніть, щоб закрити поточну програму і повернутись до головного екрана з будь-якого екрана. |

**ПРИМІТКА. Датчик наближення**

- Під час отримання та здійснення дзвінків датчик наближення автоматично вимикає підсвічування та сенсорний екран тоді, коли телефон знаходиться біля вуха. Це продовжує термін роботи акумулятора та попереджає неочікуване вмикання сенсорного екрана під час дзвінків.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження дисплея та функцій сенсорного екрана. Не накривайте датчик наближення захисною плівкою чи іншими засобами для захисту екрана. Це може призвести до порушення роботи датчика.

## Встановлення картки SIM або USIM і акумулятора

Вставте SIM- або USIM-карту, надану оператором мобільного зв'язку, і акумулятор, що входить до комплекту телефону.

1 Щоб зняти задню кришку, міцно тримайте телефон у руці. Великим пальцем іншої руки підніміть задню кришку, як зображено на малюнку нижче.

2 Вставте SIM-картку у гніздо для SIM-карток, як показано на малюнку. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Не вставляйте карту пам'яті в гніздо SIM-карти. Якщо станеться так, що карта пам'яті опинилася у гнізді SIM-карти, зверніться до сервісного центру LG, щоб вийняти карту пам'яті.

**ПРИМІТКА**

- З цим пристроєм працюють лише картки microSIM.

**3** Вставте акумулятор.

**4** Щоб встановити кришку на місце, припасуйте її над відсіком для акумулятора ❶ і потисніть донизу, допоки вона не клацне на місці ❷.

## Заряджання акумулятора

Перші ніж використовувати акумулятор уперше, зарядіть його. Для заряджання акумулятора використовуйте зарядний пристрій. Акумулятор можна також заряджати, під'єднавши телефон до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Використовуйте лише зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, схвалені компанією LG. Використання несхвалених зарядних пристроїв, акумуляторів або кабелів може призвести до затримки заряджання. Також це може спричинити вибух акумулятора або пошкодити пристрій; гарантія на такі збитки не поширюється.

Гніздо для зарядного пристрою знаходиться у нижній частині телефону. Під'єднайте зарядний пристрій та увімкніть його в електричну розетку.

**ПРИМІТКА**

- Не відкривайте задню кришку, коли телефон заряджається.

## Вставляння карти пам’яті

Пристрій підтримує карти microSD об’ємом до 32 Гб. Залежно від типу і виробника деякі карти пам’яті можуть бути несумісними з телефоном.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Деякі карти пам’яті можуть не бути повністю сумісними з пристроєм. Використання несумісної карти пам’яті може пошкодити пристрій, саму карту пам’яті або збережені на ній дані.

**ПРИМІТКА**

- Частий запис і стирання даних скорочує строк служби карт пам’яті.

1 Зніміть задню кришку.

2 Вставте карту пам’яті золотистими контактами донизу.

3 Встановіть на місце задню кришку пристрою.

## Виймання карти пам’яті

Перш ніж виймати карту пам’яті, її слід від’єднати.

1 Натисніть ⊙, тоді торкніться позначки ⊞ > ⚙ > **Пам’ять** > **Відключ. карту SD**.

2 Зніміть задню кришку і витягніть карту пам’яті.

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Не виймайте карту пам’яті, поки пристрій здійснює передачу даних. Це може призвести до втрати даних або пошкодження карти пам’яті чи пристрою. Компанія LG не несе відповідальності за збитки, понесені в результаті неналежного використання карт пам’яті, зокрема за втрату даних.

## Зміна способу блокування екрана

Для запобігання несанкціонованому доступу до ваших особистих даних ви можете змінювати спосіб блокування екрана.

1 Натисніть ⊙ і торкніться позначки ⊞ > ⚙ > **Блокування екрана** > **Вибрати блокування екрана**.

2 Виберіть потрібний спосіб блокування, скориставшись параметрами Немає, PIN та Пароль.

# Головний екран

## Поради щодо використання сенсорного екрана

Далі подано деякі поради щодо використання телефону.

- **Натискання або дотик** – короткий дотик до екрана дає змогу вибирати елементи, посилання, ярлики та букви на екранній клавіатурі.
- **Натиснення та утримання** – торкніться на екрані потрібного елемента і не забирайте палець, доки не буде виконано потрібної дії.
- **Перетягування** – торкніться потрібного елемента, зачекайте секунду і, не відриваючи палець, перетягніть його у потрібне розташування. Таким чином можна, наприклад, змінити розташування елементів на головному екрані.
- **Проведення пальцем** – різко проведіть пальцем по екрану (без паузи після дотику, на відміну від перетягування).
- **Подвійне натиснення** – подвійним натисненням можна масштабувати веб-сторінки і карти.
- **Масштабування зведенням** – зводячи чи розводячи вказівний і великий пальці, можна збільшувати або зменшувати зображення під час користування веб-браузером, перегляду карти чи зображень.
- **Обертання екрана** – у більшості програм і меню орієнтація екрана змінюється відповідно до положення телефону.

**ПРИМІТКА**

- Не тисніть надто сильно, оскільки сенсорний екран достатньо чутливий до легкого, але впевненого дотику.
- Натискайте потрібний пункт кінчиком пальця. Намагайтеся не торкатись інших кнопок.

## Домашній екран

Головний екран – це відправна точка для багатьох програм і функцій. Сюди можна додавати елементи, на кшталт ярликів програм чи віджетів Google, які забезпечують миттєвий доступ до інформації чи програм. Це стандартна панель, яка доступна з будь-якого меню, якщо торкнутись піктограми ○.

❶ **Рядок стану**

❷ **Віджет**

❸ **Піктограми програм**

❹ **Область швидких кнопок**

❶ Відображення інформації про стан телефону: час, потужність сигналу, стан акумулятора та піктограми сповіщень.

❷ Віджети – це окремі програми, які можна відкрити з панелі програм або головного екрана. На відміну від ярлика віджет може функціонувати як екранна програма.

❸ Торкніться піктограми (програми, папки тощо), щоб відкрити і використовувати її.

❹ Забезпечують доступ одним дотиком до функцій із будь-якого полотна головного екрана.

### Додатковий головний екран

Операційна система надає кілька полотен головного екрана, що забезпечує більше місця для додавання піктограм, віджетів тощо.

- Для переходу до додаткових полотен проведіть пальцем по головному екрану вліво або вправо.

## Персоналізація головного екрана

Головний екран можна персоналізувати, додаючи програми, віджети чи шпалери.

### Додавання елементів на головному екрані

1 Натисніть , тоді торкніться 
2 Виберіть потрібну вкладку в меню **Програми** чи **Віджети**.
3 Перетягніть елемент у потрібне місце та підніміть палець.

**ПОРАДА!** Щоб змінити шпалери головного екрана, торкніться та утримуйте палець на порожній області головного екрана. Тоді **Вибрати шпалери у** відображуваних.

### Видалення елемента з головного екрана

- На головному екрані торкніться та утримуйте піктограму, яку потрібно видалити > перетягніть її у .

### Додавання програми до області швидких кнопок

- На екрані Програми або на головному екрані торкніться та утримуйте піктограму програми, тоді перетягніть її в область швидких кнопок. Розташувавши її в потрібному місці, відпустіть палець.

### Видалення програми з області швидких кнопок

- Торкніться та утримуйте потрібну швидку кнопку і перетягніть її до .

**ПРИМІТКА**

- **Кнопку Програми** видалити неможливо.

### Налаштування піктограм програм на головному екрані

1 Торкніться і утримуйте піктограму програми, поки вона не розблокується з поточного положення, а тоді заберіть палець. У верхньому правому кутку вікна програми з'явиться піктограма режиму редагування .
2 Знову торкніться піктограми програми і виберіть потрібний дизайн та розмір піктограми.
3 Торкніться кнопки **OK**, щоб зберегти зміни.

## Відкривання останніх використовуваних програм

1 Натисніть □. З'явиться екран зі списком нещодавно використовуваних програм.
2 Щоб відкрити програму, торкніться відповідної мініатюри.
- АБО -
Натисніть ◁, щоб повернутися до попереднього екрана.

## Панель сповіщень

Сповіщення повідомляють про нові повідомлення, події календаря, сигнали будильника, а також про поточні дії, наприклад активний виклик.
Коли надходить сповіщення, вгорі на екрані з'являється його іконка. Піктограми непрочитаних сповіщень відображаються зліва, а системні піктограми, які повідомляють про з'єднання Wi-Fi чи рівень заряду акумулятора, – справа.

**ПРИМІТКА**
- Доступні параметри можуть відрізнятися залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Відкривання панелі сповіщень

Щоб відкрити панель сповіщень, проведіть пальцем вниз від панелі стану або натисніть і утримуйте позначку . Щоб закрити панель сповіщень, проведіть пальцем по екрану вгору або торкніться ◁.

❶ **Область швидких налаштувань**

❷ **Сповіщення**

❸ **Очистити**

❶ Торкніться кнопки швидкого налаштування, щоб її увімкнути/вимкнути. Торкніться і утримуйте потрібну кнопку, щоб безпосередньо відкрити меню відповідної функції. Для відображення більшої кількості кнопок швидкого переходу проведіть пальцем вліво або вправо. Торкніться піктограми , щоб видалити, додати або змінити розташування кнопок швидкого налаштування.

2. Поточні сповіщення будуть додані до списку, кожне з коротким описом. Торкніться сповіщення, щоб переглянути його.
3. Торкніться, щоб видалити всі сповіщення.

## Іконки-індикатори в рядку стану

Іконки-індикатори відображаються у рядку стану вгорі екрана для сповіщення про пропущені дзвінки, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо.

Іконки вгорі на екрані повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче подано приклади найпоширеніших іконок.

| Піктограма | Опис |
|---|---|
| | SIM-карта відсутня |
| | Немає сигналу мережі |
| | Увімкнено режим У літаку |
| | Встановлено з'єднання з Wi-Fi |
| | Під'єднано дротову гарнітуру |
| | Активний виклик |

| Піктограма | Опис |
|---|---|
| | Відтворюється пісня |
| | Без переривань і без сигналів сповіщень |
| | Увімкнено режим вібрації |
| | Акумулятор повністю заряджено |
| | Акумулятор заряджається |
| | Телефон під’єднано до ПК за допомогою USB-кабелю |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Пропущений дзвінок | | Виконується завантаження даних на телефон |
| | Увімкнено Bluetooth | | Виконується завантаження даних в Інтернет |
| | Системне попередження | | Увімкнено GPS |
| | Встановлено будильник | | Виконується синхронізація даних |
| | Нове голосове повідомлення | | Виберіть спосіб введення |
| | Нове текстове або мультимедійне повідомлення | | Активна точка доступу Wi-Fi |

**ПРИМІТКА**

- Розташування піктограм у рядку стану може різнитися залежно від функції чи послуги.

## Екранна клавіатура

За допомогою екранної клавіатури можна вводити текстові дані. Екранна клавіатура з'являється на екрані, коли ви торкаєтесь будь-якого поля для введення тексту.

## Користування клавіатурою і введення тексту

Торкніться один раз, щоб встановити верхній регістр для наступної літери. Подвійне натиснення забезпечує введення тексту у верхньому регістрі.

Торкніться, щоб перейти до меню параметрів клавіатури. Торкніться та утримуйте, щоб змінити спосіб введення тексту.

Торкніться, щоб ввести пробіл.

Торкніться, щоб створити новий рядок.

Торкніться, щоб видалити попередній символ.

## Введення літер із діакритичними знаками

Якщо для введення тексту вибрано французьку або іспанську мови, можна вводити спеціальні символи цих мов (наприклад, á).

Наприклад, щоб ввести символ á, натисніть та утримуйте клавішу a, поки не збільшиться масштаб клавіатури і не відобразяться символи різних мов. Тоді виберіть потрібний спеціальний символ.

# Спеціальні функції

## Знімок жестом

Функція Знімок жестом дозволяє зробити фото переднім об'єктивом камери за допомогою жесту рукою.

### Фотозйомка

Є два способи використання функції знімка жестом.

- Підніміть руку з відкритою долонею; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді стисніть руку в кулак, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.

- АБО -

- Підніміть руку зі стиснутим кулаком; передня камера виявить її, і на екрані відобразиться відповідне вікно. Тоді розкрийте долоню, щоб запустився таймер для підготовки до знімка.

# Налаштування облікового запису Google

Коли ви вперше відкриватимете на телефоні програму Google, вам потрібно буде ввійти у свій обліковий запис Google. Якщо у вас немає облікового запису Google, з'явиться запит щодо його створення.

## Створення облікового запису Google

1 Натисніть ⊙, тоді торкніться позначки ⊞ > ⚙ > **Облікові записи і синхронізація**.

2 Торкніться пункту **Додати обліковий запис** > **Google** > **Або створіть новий обліковий запис**.

3 Введіть ім'я та прізвище і натисніть **ДАЛІ**.

4 Введіть ім'я користувача і натисніть **ДАЛІ**. Телефон з'єднається із сервером Google і перевірить доступність імені користувача.

5 Введіть пароль і натисніть **ДАЛІ**.

6 Дотримуючись вказівок, введіть обов'язкові та додаткові відомості про обліковий запис. Зачекайте, поки ваш обліковий запис буде зареєстровано на сервері.

## Вхід в обліковий запис Google

1 Натисніть ⊙, тоді торкніться позначки ⊞ > ⚙ > **Облікові записи і синхронізація**.

2 Торкніться пункту **Додати обліковий запис** > **Google**.

3 Введіть адресу електронної пошти і натисніть **ДАЛІ**.

4 Після входу в систему можна користуватися службою Gmail і послугами Google на телефоні.

5 Після налаштування облікового запису Google телефон автоматично синхронізуватиметься з вашим обліковим записом Google в Інтернеті (за наявності зв'язку для передачі даних).

Після входу в систему ваш телефон синхронізуватиметься із сервісами Google, такими як Gmail, Contacts та Google Calendar. Ви також можете користуватися картами Google Maps, завантажувати програми з Play Store, робити резервні копії налаштувань на серверах Google та послуговуватися іншими службами Google на своєму телефоні.

**ВАЖЛИВО!**

- Деякі програми, наприклад календар, працюють лише з тим обліковим записом Google, який ви зареєстрували на телефоні першим. Якщо ви плануєте використовувати на телефоні кілька облікових записів Google, перш ніж користуватися такою програмою, увійдіть до першого зареєстрованого вами облікового запису Google. Після входу до облікового запису ваші контакти, повідомлення пошти Gmail, записи календаря та інші збережені в цих програмах чи службах відомості буде синхронізовано з вашим телефоном. Якщо під час налаштування телефону ви не ввійдете до облікового запису Google, то під час першого запуску програми, яка передбачає використання облікового запису Google, як-от Gmail або Play Store™, відобразиться запит на вхід або створення облікового запису Google.
- Якщо ви користуєтесь корпоративним обліковим записом вашої компанії, то ваш відділ IT може встановлювати додаткові вимоги щодо входу до такого облікового запису.

# Під'єднання до мереж і пристроїв

## Wi-Fi

Ви можете користуватися високошвидкісним Інтернетом у радіусі дії бездротової точки доступу (AP).

### Під'єднання до мереж Wi-Fi

1 Натисніть і торкніться позначки > > **Wi-Fi**.

2 Торкніться , щоб увімкнути Wi-Fi і розпочати пошук доступних мереж Wi-Fi.

3 Щоб встановити під'єднання, натисніть назву потрібної мережі.
- Якщо мережа захищена, потрібно буде ввести код захисту або пароль.

4 Панель стану відображає піктограми, які повідомляють про стан Wi-Fi.

**ПРИМІТКА**
- Якщо ви перебуваєте поза зоною Wi-Fi або для функції Wi-Fi встановлено значення Вимк., пристрій може автоматично під'єднатися до Інтернету через стільникову мережу, а це може передбачати додаткову тарифікацію за передачу даних.

**ПОРАДА! Як отримати MAC-адресу**
Натисніть і торкніться позначки > > **Wi-Fi** > > **Розширені Wi-Fi** > **MAC-адреса**.

## Bluetooth

Bluetooth – це технологія зв'язку, що діє на невеликій відстані і забезпечує можливість бездротового під'єднання до кількох пристроїв Bluetooth, як-от навушники чи автомобільні гарнітури вільні руки, а також телефонів, комп'ютерів, принтерів та бездротових пристроїв із функцією Bluetooth.

**ПРИМІТКА**

- Компанія LG не несе відповідальності за втрату, перехоплення чи неналежне застосування даних, що надсилаються чи отримуються через функцію Bluetooth.
- Завжди надсилайте та отримуйте дані з пристроїв, які є надійними та належним чином захищеними.
- Якщо між пристроями знаходяться перешкоди, діапазон дії може бути меншим.
- Деякі пристрої, особливо ті, які не протестовано і не схвалено Bluetooth SIG, можуть бути несумісними з вашим пристроєм.

### Об'єднання в пару з іншим пристроєм Bluetooth

1 Натисніть , тоді торкніться позначки > > **Bluetooth**.

2 Торкніться позначки , щоб увімкнути Bluetooth і розпочати пошук доступних пристроїв Bluetooth.
   - Щоб додатково виявити видимі пристрої поблизу, торкніться пункту **Пошук**.

3 Виберіть зі списку пристрій, із яким потрібно виконати парування. Якщо об'єднання в пару виконано успішно, ваш телефон встановить зв'язок з іншим пристроєм.

**ПРИМІТКА**

- Об'єднання в пару пристроїв Bluetooth – одноразова процедура. Після об'єднання в пару пристрої надалі автоматично розпізнаватимуть один одного для обміну даними.

**ПОРАДА!** Відомості про режим парування та використання пароля (зазвичай 0000 – чотири нулі) читайте в документації до пристрою Bluetooth.

### Надсилання даних через Bluetooth

1 Виберіть файл або елемент, наприклад контакт або мультимедійний файл.
2 Виберіть параметр надсилання даних через Bluetooth.
3 Виконайте пошук та утворіть пару з пристроєм Bluetooth.

**ПРИМІТКА**

- З огляду на різні технічні характеристики та функції пристроїв Bluetooth їхні дисплеї та тип роботи можуть відрізнятися, а тому такі функції, як передача чи обмін даними, іноді можуть бути недоступними, навіть якщо обидва пристрої підтримують Bluetooth.

### Отримання даних через Bluetooth

1 Натисніть , тоді торкніться позначки > > **Bluetooth**.
2 Торкніться , щоб увімкнути функцію Bluetooth.
3 Вам надійде запит щодо об'єднання в пару від пристрою-відправника. Не вагаючись, вибирайте **Прийняти**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct забезпечує пряме з'єднання між пристроями Wi-Fi без точки доступу.

### Вмикання Wi-Fi Direct

1 Натисніть  і торкніться позначки > > **Wi-Fi**.
2 Торкніться  > **Розширені Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**ПРИМІТКА**

- Коли відкрито це меню, ваш пристрій видимий іншим видимим пристроям із підтримкою функції Wi-Fi Direct поблизу.

## Передача даних між ПК і пристроєм

Між цим пристроєм і ПК можна копіювати і переміщати дані.

### Передача даних

1 Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю, який додається до телефону.

2 Відкрийте панель сповіщень, виберіть поточний тип з'єднання, а тоді виберіть пункт **Медіапристрій (MTP)**.

3 На ПК з'явиться вікно, яке дозволить передати потрібні дані.

**ПРИМІТКА**

- На ПК потрібно встановити драйвер LG для платформи Android, щоб комп'ютер міг розпізнати телефон.
- Перевірте вимоги для використання **Медіапристрій (MTP)**.

| Об'єкти | Вимога |
|---|---|
| Операційна система | Microsoft Windows XP ПО3, Vista або пізнішої версії |
| Версія медіапрогравача Windows | Медіапрогравач Windows 10 або пізнішої версії |

# Дзвінки

## Здійснення дзвінка

1 Натисніть ○ і за допомогою клавіатури введіть номер. Щоб видалити цифру, натисніть клавішу C.
2 Ввівши потрібний номер, натисніть ⌒, щоб здійснити виклик.
3 Щоб завершити дзвінок, натисніть ⌒.

**ПОРАДА!** Щоб ввести символ + для здійснення міжнародного дзвінка, натисніть та утримуйте клавішу 0+.

## Дзвінки контактам

1 Натисніть ○ > ▣, щоб відкрити контакти.
2 Прокрутіть список контактів. Також можна ввести ім'я контакту в полі пошуку.
3 У списку, який з'явиться, виберіть потрібний запис контакту.

## Відповідь на дзвінок і відхилення дзвінка

- Щоб відповісти на вхідний дзвінок, натисніть ⌒.
- Натисніть клавішу ⌒ один раз, щоб перейти в тихий режим, і двічі – щоб відхилити вхідний дзвінок.

**ПРИМІТКА**

- Якщо потрібно надіслати повідомлення абоненту, торкніться позначки ▤.

## Здійснення другого дзвінка

1 Під час першого виклику торкніться ⋮ > **Додати виклик** і введіть номер.
2 Щоб здійснити виклик, натисніть ⌐.
3 Обидва дзвінки відображатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
4 Щоб перейти від одного дзвінка до іншого, натисніть ⌐.
Або торкніться позначки ⋮ > **Об'єднати виклики**, щоб увімкнути конференц-зв'язок.
5 Щоб завершити всі активні виклики, натисніть ⌐.

**ПРИМІТКА**

- Оплата стягується за кожен здійснений виклик.

## Перегляд журналу дзвінків

1 Натисніть ○ > ⌐.
2 Тут ви матимете змогу переглянути весь список набраних, отриманих і пропущених дзвінків.

**ПОРАДА!**

- Натисніть будь-який запис у журналі дзвінків, щоб переглянути дату, час та тривалість дзвінка.
- Торкніться позначки ⋮ > **Видалити все**, щоб видалити всі записані елементи.

## Налаштування викликів

Можна налаштувати параметри телефонних дзвінків, зокрема переадресацію дзвінків, а також інші спеціальні функції, які пропонує оператор.

1 Натисніть ○ > ⌒.

2 Торкніться позначки ⋮ > **Налаштування викликів** і налаштуйте потрібні параметри.

# Контакти

Контакти на телефоні можна додавати та синхронізувати їх із контактами облікового запису Google чи іншими обліковими записами з підтримкою синхронізації контактів.

## Пошук контакту

1 Натисніть ○ > ⊡, щоб відкрити контакти.

2 Натисніть **Пошук контактів** і введіть за допомогою клавіатури ім'я контакту.

## Додавання нового контакту

1 Натисніть ○ і введіть номер нового контакту.

2 Торкніться ⋮ > **Додати до контактів** > **Новий контакт**.

3 Щоб додати зображення до нового контакту, торкніться піктограми зображення.
Виберіть пункт **Зробити знімок** або **Виберіть з альбомів**.

4 Введіть потрібні відомості контакту.

5 Натисніть **Зберегти**.

## Улюблені контакти

Часто використовувані контакти можна позначити як вибрані.

### Додавання контакту до вибраних

1 Натисніть ○ > ⊡, щоб відкрити контакти.

2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.

3 Торкніться зірочки у верхньому правому кутку екрана. Зірочка стане жовтою.

### Видалення контакту зі списку вибраних

1 Натисніть ○ > [Контакти] і торкніться вкладки **Улюблене**.
2 Виберіть контакт, щоб переглянути його дані.
3 Торкніться жовтої зірочки у верхньому правому кутку екрана. Зірочка стане білою, і контакт буде видалено зі списку вибраного.

## Створення групи

1 Натисніть ○ > [Контакти] і торкніться вкладки **Групи**.
2 Торкніться позначки ⋮ > **Нова група**.
3 Введіть назву нової групи. Для новоствореної групи можна також встановити окремий рингтон.
4 Торкніться пункту **Додати учасни...**, щоб додати контакти до групи, після чого виберіть **Додати**.
5 Натисніть **Зберегти**, щоб зберегти групу.

**ПРИМІТКА**

- У разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у списку контактів.

# SMS/MMS

У цьому телефоні передбачено одне інтуїтивне та просте меню для обміну текстовими і мультимедійними повідомленнями.

## Надсилання повідомлення

1 Натисніть ○ > ✉ і торкніться пункту **Написати нове повідомлення**.

2 Введіть ім'я або номер контакту в полі **Кому**. Під час введення імені контакту відображаються відповідні варіанти зі списку контактів. Ви можете вибрати запропонованого одержувача і додати кілька контактів.

**ПРИМІТКА**

- Надсилання SMS-повідомлень може тарифікуватися. Дізнайтеся про тарифи у вашого оператора мобільного зв'язку.

3 Торкніться текстового поля та почніть писати повідомлення.

4 Торкніться ⋮, щоб відкрити меню параметрів. Виберіть доступні параметри.

**ПОРАДА!**Щоб долучити файл до повідомлення, торкніться пункту **Вкласти.**

5 Щоб надіслати повідомлення, натисніть пункт **Надіс.**.

**ПОРАДА!**

- Обмеження у 160 символів може різнитись залежно від країни, типу кодування текстового повідомлення та мови повідомлення.
- Якщо до текстового повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення на мультимедійне повідомлення, що відповідно вплине й на оплату згідно з тарифним планом.

**ПРИМІТКА**

- Якщо текстове повідомлення надходить під час розмови, лунає сповіщення.

## Перегляд розмов

Повідомлення для/від певного абонента відображаються в хронологічній послідовності для зручності їх пошуку та перегляду.

## Зміна налаштувань повідомлень

Параметри обміну повідомленнями попередньо встановлені на телефоні, щоб користувач мав змогу одразу надсилати повідомлення. Ви можете змінити налаштування відповідно до власних уподобань.

- Натисніть ○ > ✉ і торкніться позначки ⋮ > **Налаштув.**.

# Камера і відео

## Параметри камери у видошукачі

Фотоапарат та камера дозволяють знімати і надсилати зображення та відео.

- Натисніть ○ > 📷.

1. **Налаштування** – торкніться, щоб налаштувати роздільну здатність зображення і відео.
2. **Галерея** – торкніться, щоб переглянути останнє зняте фото чи відео.
3. **Запис** – торкніться, щоб розпочати зйомку.
4. **Зйомка** – торкніться, щоб зробити знімок.
5. **Переключити камеру** – дає змогу перемикатися між заднім і переднім об'єктивом камери.

**ПРИМІТКА.** Перш ніж фотографувати, протріть захисне покриття об’єктива ганчіркою з мікрофібри. Якщо на об'єктиві будуть сліди від пальців, це може призвести до появи розмитого зображення з ефектом сяяння.

## Налаштування роздільної здатності

1 У видошукачі камери натисніть і утримуйте □.
2 Налаштуйте роздільну здатність.

## Фотозйомка

1 Натисніть ○ > 📷.
2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
3 Торкніться 📷, щоб зробити фотографію. Зображення буде автоматично збережено у програму Галерея.

## Після зйомки

Торкніться мініатюри зображення на екрані, щоб переглянути останнє зняте фото.

| | |
|---|---|
| ✎ | Натисніть, щоб редагувати фото. |
| < | Торкніться, щоб відкрити доступні параметри надсилання. |
| 🗑 | Натисніть, щоб видалити фотографію. |
| ⋮ | Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри. |

## Запис відео

1 Натисніть ○ > 📷.
2 Візьміть об'єкт зйомки в рамку на екрані.
3 Торкніться 🎥, щоб розпочати запис відео.
4 Тривалість запису відображається вгорі екрана.

**ПРИМІТКА**

- Торкніться , щоб зробити знімок під час відео.

5 Торкніться , щоб призупинити запис. Щоб відновити запис, знову торкніться значка .

- АБО -

Натисніть , щоб зупинити запис. Відео буде автоматично збережено до програми Галерея.

## Після запису відео

Торкніться мініатюри відео на екрані, щоб переглянути останнє зняте відео.

| | |
|---|---|
| | Торкніться, щоб відкрити доступні параметри надсилання (наприклад, повідомлення або Bluetooth). |
| | Торкніться, щоб видалити відео. |
| | Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри. |

## Галерея

Програма Галерея дає змогу переглянути знімки та відеофайли, збережені на телефоні, зокрема ті, які зняті за допомогою камери, і ті, які ви завантажили з мережі тощо.

1 Натисніть  і торкніться позначки  > , щоб переглянути зображення, збережені в пам'яті.

2 Щоб відкрити альбом і переглянути його вміст, торкніться його пальцем. (Знімки та відеофайли в альбомі відображаються у хронологічному порядку).

3 Торкніться зображення в альбомі, щоб переглянути його.

**ПРИМІТКА**

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Деякі файли можуть не відтворюватися належним чином через їхнє кодування.

## Перегляд зображень

Програма Галерея відображає фотографії в папках. У разі збереження зображення за допомогою іншої програми, такої як Ел. пошта, автоматично створюється папка для завантаження зображення. Також у разі створення знімка екрана автоматично створюється папка для збереження знімків екрана.

Знімки відображаються за датою їх створення. Виберіть зображення, щоб переглянути його в повноекранному режимі. Щоб переглянути наступне чи попереднє зображення, прокрутіть вліво чи вправо.

## Збільшення і зменшення

Збільшуйте зображення одним із таких способів:

- двічі натисніть будь-де;
- для збільшення зображення розведіть два пальці у будь-якій точці знімка; для зменшення зображення зведіть пальці докупи або двічі торкніться зображення.

## Параметри відео

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > .

2 Виберіть відео для відтворення.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ⏸ / ▶ | Торкніться, щоб призупинити / відновити відтворення відео. |
| 2 | ⏩ | Торкніться, щоб швидко прокрутити вперед на 10 секунд. |
| 3 | ⏪ | Торкніться, щоб прокрутити назад на 10 секунд. |
| 4 | 🔊 | Торкніться, щоб відрегулювати рівень гучності відео. |
| 5 | 🔓 🔒 | Торкніться, щоб заблокувати або розблокувати екран |
| 6 | ⋮ | Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри. |

**ПРИМІТКА**

- Під час відтворення відео посуньте праву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати гучність.
- Під час відтворення відео посуньте ліву частину екрана вгору або вниз, щоб налаштувати яскравість.
- Під час відтворення відео проведіть пальцем зліва направо (чи навпаки), щоб швидко прокрутити відео вперед або назад.

## Редагування фотографій

Під час перегляду фотографії торкніться ✎.

## Видалення фотографій/відеофайлів

Скористайтеся одним із описаних далі способів.

- Відкривши папку, торкніться 🗑, виберіть потрібні фотографії/відеофайли і натисніть **Видалити**.
- Під час перегляду фотографії торкніться 🗑.

## Налаштування шпалер

Щоб встановити знімок як шпалери чи призначити його контакту, переглядаючи його, торкніться ⋮ > **Установити зображення як**.

**ПРИМІТКА**

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.

# Мультимедіа

## Музика

Телефон має музичний програвач, що дозволяє слухати улюблену музику.

### Відтворення пісні

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > ♫.

2 Виберіть вкладку **Пісні**.

3 Виберіть пісню для відтворення.

4 У меню передбачено описані далі параметри.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ⏸ | Торкніться, щоб призупинити відтворення. |
| | ▶ | Торкніться, щоб продовжити відтворення. |
| 2 | ⏭ | Торкніться, щоб перейти до наступної доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб швидко прокрутити вперед. |

| | | |
|---|---|---|
| ❸ | ⏮ | Торкніться, щоб запустити з початку поточну доріжку чи перейти до попередньої доріжки в альбомі чи списку відтворення або ж вибрати режим довільного відтворення. Торкніться та утримуйте, щоб прокрутити назад. |
| ❹ | 🔊 | Торкніться, щоб відрегулювати гучність. |
| ❺ | ☰ | Торкніться, щоб відкрити музичну бібліотеку. |
| ❻ | ⤮ | Торкніться, щоб відтворити поточний список відтворення в режимі довільного відтворення (відтворення доріжок відбувається в довільному порядку). |
| ❼ | ⟲ | Торкніться, щоб перемкнути між повторенням всіх пісень, повторенням поточної пісні і скасуванням повторення. |
| ❽ | ★ | Торкніться, щоб додати пісню до списку улюблених. |
| ❾ | ☰ | Торкніться, щоб відкрити поточний список відтворення. |
| ❿ | ⋮ | Торкніться, щоб відкрити додаткові параметри. |

**ПРИМІТКА**

- Залежно від встановленого програмного забезпечення деякі формати файлів можуть не підтримуватися.
- Якщо розмір файлу перевищує доступний розмір пам'яті, під час відкривання файлів може статися помилка.
- Музичні файли можуть бути захищені міжнародними угодами та національними законами про захист авторських прав. Тому для відтворення або копіювання музики може знадобитися відповідний дозвіл або ліцензія. Національні закони деяких країн забороняють приватне копіювання матеріалів, захищених авторським правом. Перш ніж завантажувати або копіювати файл, перевірте закони відповідної країни, які стосуються використання такого матеріалу.

# Утиліти

## Годинник

Програма Годинник надає доступ до функцій будильника, таймера, світового часу та секундоміра. Ці функції можна відкрити, вибираючи вкладки вгорі екрана або горизонтально провівши пальцем по екрану.

- Натисніть ○ і торкніться ⊞ > .

### Будильник

Вкладка Будильники дозволяє налаштувати будильник.

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > > вкладки **Будильник**.

2 Торкніться позначки +, щоб додати новий будильник.

3 Встановіть потрібні налаштування і натисніть **Зберегти**.

**ПРИМІТКА**

- Можна також вибрати наявний будильник і відредагувати його.

### Таймер

Вкладка Таймер дає змогу встановити звуковий сигнал, який сповіщатиме про спливання певного відрізку часу.

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > > вкладки **Таймер**.

2 Встановіть на таймері потрібний час.

3 Натисніть **Початок**, щоб запустити таймер.

4 Натисніть **Стоп**, щоб зупинити таймер.

### Світовий час

Вкладка Світовий час дає змогу легко перевіряти поточний час у різних містах світу.

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > > вкладки **Світовий час**.

2 Торкніться + і виберіть потрібне місто.

### Секундомір

Вкладка Секундомір дає змогу використовувати телефон як секундомір.

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > > вкладки **Секундомір**.

2 Торкніться пункту **Початок**, щоб запустити секундомір.
   - Торкніться пункту **Коло**, щоб записати час кола.

3 Торкніться пункту **Стоп**, щоб зупинити секундомір.

## Калькул-р

Програма Калькул-р дозволяє виконувати математичні розрахунки за допомогою стандартного калькулятора.

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > +=.

2 За допомогою кнопок із цифрами введіть цифри.

3 Для виконання простих обчислень виберіть необхідну функцію (+, –, x чи ÷), а потім натисніть =.

**ПРИМІТКА**

- Щоб перевірити історію, торкніться позначки ⋮ > **Розрахункова історія**.

## Календар

Програма Календар дозволяє стежити за розкладом подій.

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > WED 29.

2 Торкніться дати, до якої потрібно додати подію. Тоді торкніться позначки ⋮ > **Нова подія**.

## Диктофон

Програма Диктофон дозволяє записувати аудіофайли для різного призначення.

### Запис звуку чи голосу

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > 🎙.

2 Натисніть ●, щоб почати запис.

3 Натисніть ■, щоб завершити запис.

4 Натисніть ▶, щоб прослухати запис.

**ПРИМІТКА**

- Торкніться позначки ☰, щоб відкрити список записів. Тут можна прослухати збережені записи.

## Голосовий пошук

Використовуйте цю програму для голосового пошуку в Інтернеті.

1 Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > 🎙.

2 Коли на екрані з'явиться повідомлення **Очікування запиту...**, промовте ключове слово чи фразу. Виберіть одне із запропонованих ключових слів.

**ПРИМІТКА**

- Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## Завантаж.

Використовуйте цю програму, щоб побачити, які файли було завантажено за допомогою програм.

- Натисніть ⬭ і торкніться ⊞ > .

**ПРИМІТКА**

- Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

## FM радіо

Телефон має вбудоване FM-радіо, що дозволяє налаштувати і слухати улюблені радіостанції в дорозі.

- Натисніть ⬭ і торкніться ⊞ > .

**ПОРАДА!** Слід під'єднати навушники, щоб використовувати їх як антену.

**ПРИМІТКА**

- Ця програма може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

# Веб-браузер

## Інтернет

Інтернет на мобільному телефоні забезпечує швидкий повноколірний доступ до світу ігор, музики, новин, спорту, розваг і не тільки.

**ПРИМІТКА**

- Використання цих послуг і завантаження вмісту передбачає додаткову тарифікацію. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

- Натисніть ○ і торкніться ⊞ > 🌐.

### Перегляд веб-сторінок

Торкніться поля введення адреси, введіть веб-адресу, а потім натисніть на клавіатурі **Ввід**.

### Відкривання сторінки

Для переходу на нову сторінку торкніться 1 > +.
Для переходу на іншу веб-сторінку натисніть 2, прокрутіть вгору чи вниз, а потім натисніть сторінку, щоб вибрати її.

### Голосовий пошук в Інтернеті

Торкніться адресного рядка і натисніть 🎤. У разі відображення запиту щодо ключового слова промовте його і виберіть у списку запропонованих.

**ПРИМІТКА**

- Ця функція може бути недоступна залежно від регіону чи постачальника послуг.

### Закладки

Щоб додати поточну веб-сторінку до закладок, торкніться позначки ⋮ > **Додати до закладок** > **Зберегти**.

Щоб відкрити закладену веб-сторінку, торкніться позначки ⋮ > і **Закладки** і виберіть потрібну закладку.

### Журнал

Торкніться позначки ⋮ > **Закладки** > вкладки **Журнал**, щоб відкрити список нещодавно відвіданих веб-сторінок. Щоб очистити історію, торкніться 🗑 > **Так**.

## Chrome

Використовуйте браузер Chrome для пошуку інформації та перегляду веб-сторінок.

- Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > папки **Google** > .

**ПРИМІТКА**

- Ця програма може бути недоступна залежно від регіону та постачальника послуг.

### Перегляд веб-сторінок

Торкніться поля введення адреси та введіть веб-адресу чи критерій пошуку.

### Відкривання сторінки

Щоб відкрити нову сторінку, торкніться ⋮ > **Нова вкладка**.

Щоб перейти до іншої веб-сторінки, торкніться позначки ⋮ > **Останні вкладки** і торкніться сторінки, щоб вибрати її.

# Налаштув.

Програма Налаштув. містить більшість інструментів для налаштування та персоналізації телефону. У цьому розділі описані всі параметри програми Налаштув..

### Щоб відкрити програму Налаштув.

- Натисніть ⬭ і торкніться ⊞ > ⚙.

## БЕЗДРОТОВІ МЕРЕЖІ

**< Wi-Fi >**

Увімкнення функції Wi-Fi для під'єднання до доступних мереж Wi-Fi.

**< Bluetooth >**

Увімкнення чи вимкнення функції бездротового з'єднання Bluetooth для використання Bluetooth.

**< Мобільні дані >**

Відображення інформації про передачу даних і встановлення обмеження для використання мобільної передачі даних.

**< Налаштування викликів >**

За допомогою цього меню можна налаштувати різноманітні налаштування викликів.

**Голос. пошта**

Дає змогу вибирати службу голосової пошти оператора.

**Номери зі списку фіксованого набору**

Дає можливість управляти і складати список номерів, за якими можна телефонувати з цього телефону. Вам знадобиться код PIN2, який можна дізнатись у свого оператора. Якщо увімкнути цю функцію, з вашого

телефону можна буде зателефонувати лише на номери зі списку фіксованого набору.

**Відхилення виклику**

Дозволяє встановити функцію відхилення виклику.

**Відхилити та відправити повідомлення**

Коли потрібно відхилити виклик, за допомогою цієї функції можна швидко надіслати повідомлення. Це зручно, якщо потрібно відхилити виклик під час ділової зустрічі.

**Відповісти на дзвінок**

Виберіть спосіб відповіді на виклик.

**Переадресація виклику**

Можна вибрати, коли переадресовувати виклики.

**Автовідповідач**

Встановіть час, за який під'єднана гарнітура автоматично відповість на вхідний виклик.

**Вібрація при з'єднанні**

Телефон вібрує, коли інший абонент відповідає на виклик.

**Зберегти незнайомі номери**

Дозволяє додати невідомі номери до контактів після виклику.

**Заборона дзвінків**

Блокування вхідних, вихідних або міжнародних викликів.

**Тривалість дзвінка**

Можна дізнатися тривалість різноманітних типів викликів.

**Додаткові настройки викликів GSM**

Зміна додаткових налаштувань дзвінків.

**< Прив'язка >**

**Прив'язка USB**

Дає змогу використовувати інтернет-з'єднання телефону для комп'ютера через кабель USB.

**Wi-Fi Hotspot**

Телефон можна також використовувати для забезпечення мобільного широкосмугового інтернет-з’єднання. Створіть точку доступу для можливості забезпечення Інтернет-з'єднання для інших пристроїв.

**Прив’язка Bluetooth**

Дає змогу підключатися до інших пристроїв через Bluetooth.

**Довідка**

Відображення довідки про функцію прив’язки USB, точку доступу Wi-Fi та функцію прив’язки Bluetooth.

**< Інше >**

**Режим У літаку**

Режим У літаку (режим польоту) дозволяє використовувати багато функцій телефону, як-от ігри і музику, коли ви перебуваєте в середовищі, де здійснювати чи приймати виклики і дані заборонено. З вибором цього режиму телефон не зможе здійснювати чи отримувати виклики і не матиме доступу до мережі.

**Мобільні мережі**

За допомогою цього меню можна налаштувати різноманітні параметри мобільної мережі.

**VPN**

На телефоні можна додати, налаштовувати та управляти віртуальними приватними мережами (VPN), які забезпечують можливість з’єднання і доступу до ресурсів у межах захищеної локальної мережі, наприклад корпоративної мережі.

# ПРИСТРІЙ

**< Звук і Сповіщення >**

**Профілі**

Дає змогу налаштувати звуковий профіль телефону. Виберіть з-поміж пунктів **Звук**, **Тільки вібрація**.

**Гучність**

Налаштування гучності телефону відповідно до потреб і ситуацій.

**Рингтон**

Встановлення рингтонів для викликів. Крім того, рингтон можна додати, натиснувши + у верхньому правому кутку екрана.

**Звук з вібрацією**

Позначте цей пункт, щоб разом із рингтоном увімкнути для вхідних викликів вібрацію.

**Тип вібрації**

Вибір типу вібрації.

**Переривання**

Встановлення розкладу вимкнення сповіщень. Можна встановити можливість відображення окремих функцій, якщо встановлено налаштування Тільки пріоритетний.

**Програми**

Уникнення відображення сповіщень програмами або встановлення можливості відображення програмами сповіщень із пріоритетом, якщо для пункту Не турбувати встановлено налаштування Тільки пріоритетний.

**Сповіщальний LED-індикатор**

Натискайте для увімкнення або вимкнення параметра. Значення Увімк. дозволить вмикати світлодіодний індикатор для вибраних сповіщень та визначати для кожного колір.

**Звуки повідомлень**

Встановлення звуку сповіщення. Крім того, звук сповіщень можна додати, торкнувшись + у верхньому правому кутку екрана.

**Вібрувати при дотику**

Позначте цей пункт, щоб телефон вібрував у разі натискання сенсорних кнопок головного екрана або під час виконання інших дій.

**Звукові ефекти**

Торкніться, щоб налаштувати тони для клавіатури, звуки в разі доторку, звук розблокування екрана та звук вибору папки.

**Сповіщення про повідомлення/голосові виклики**

Дозволяє пристрою автоматично зчитувати дані про вхідні дзвінки та події.

**< Екран >**

**Тип шрифту**

Виберіть потрібний тип шрифту.

**Розмір шрифту:**

Виберіть потрібний розмір шрифту.

**Яскравість**

Регулювання яскравості зображення за допомогою повзунця.

**Автоповорот екрана**

Позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону.

**Вимкнення екрана**

Налаштування часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.

**Заставка**

Налаштування заставки, яка відображатиметься, коли телефон перебуває в режимі сну на док-станції та/або під час заряджання.

**Підсвічування клавіатури**

Позначте цей пункт, щоб вмикати підсвітку клавіатури і встановити тривалість підсвітки.

**Калібрування датчика руху**

Покращення точності нахилу та швидкості датчика.

**< Домашній екран >**

**Вибрати додому**

Виберіть тему головного екрана. Доступні параметри: **Екран** (стандартна розкладка Android) або **EasyHome** (спрощена версія для користувачів, не знайомих із навігацією системи Android).

**Шпалери**

Встановлення шпалер на головний екран.

**Ефект екрану**

Вибір типу ефекту для дисплея в разі проведення пальцем по головному екрану з переходом на інший екран.

**Дозволити закільцьовування робочого столу**

Позначте цей пункт для постійного прокручування головного екрана (повернення до першого екрана після останнього екрана).

**Довідка**

Відображення довідки для головного екрана.

**< Блокування екрана >**

**Вибрати блокування екрана**

Встановлення типу блокування екрана для захисту телефону.

**< Пам'ять >**

Можливість відстеження обсягу використаного і доступного простору внутрішньої пам’яті пристрою.

**< Збереження енергії та заряду батареї >**

**Використання батареї**

Перегляд даних про споживання ресурсу акумулятора.

**Рівень заряду акумулятора в процентному вираженні в рядку стану**

Позначте цей пункт, щоб заряд батареї у відсотках відображався на панелі стану поряд із позначкою акумулятора.

**Енергозбереження**

Торкніться перемикача енергозбереження, щоб увімкнути або вимкнути функцію енергозбереження. Дає змогу встановити відсоток заряду, після досягнення якого автоматично вмикатиметься функція енергозбереження. Доступні параметри: **Негайно**, **5% акумулятора** та **15% акумулятора.**

Відображення інформації про параметри, які економлять заряд акумулятора.

**Розумне енергозбереження**

Натискайте, щоб вмикати або вимикати функцію. Заощаджуйте ресурс акумулятора, зменшивши кількість необов'язкових дій, коли екран вимкнено.

**< Програми >**

Можна переглядати докладну інформацію про встановлені на телефоні програми, керування даними, які використовуються такими програмами, та примусово вимикати їх.

**< Стандартна програма для повідомлень >**

Це меню дає змогу вказати стандартну програму обміну повідомленнями.

**< Поведінка програми, коли чохол із відкидною кришкою закритий >**

Це меню дозволяє вибрати, як поводитиметься поточна програма, коли закрито чохол із відкидною кришкою.

## ОСОБИСТЕ

**< Локація >**

Увімкніть послугу визначення місцезнаходження, і телефон визначатиме ваше приблизне місцезнаходження за допомогою мережі Wi-Fi і мобільних мереж. Якщо вибрати цей параметр, потрібно буде дати згоду для Google на використання даних про ваше місце перебування під час надавання таких послуг.

**Режим**

Налаштування способу визначення даних про місцезнаходження.

**Камера**

Позначте цей пункт, щоб вказати на фотографіях або відео дані про місцезнаходження.

**Історія місцезнаходжень Google**

Налаштування доступу до даних про ваше місцезнаходження для Google і похідних служб.

**< Безпека >**

Меню Безпека дозволяє налаштувати захист телефону і збережених на ньому даних.

**Шифрувати телефон**

Дозволяє шифрувати дані на телефоні для захисту. Для розшифрування телефону потрібно буде щоразу після вмикання пристрою вводити PIN-код або пароль.

**Шифрування SD картки**

Шифрування SD-картки та заборона доступу до даних іншим пристроям.

**Налаштувати блокування SIM-картки**

Налаштування PIN-коду для блокування SIM-карти, а також можливість його зміни.

**Відображати пароль під час набору**

Якщо встановити позначку в цьому полі, кожен символ пароля відображатиметься протягом короткого часу, щоб ви могли бачити, що вводите.

**Адміністратори пристрою**

перегляд або вимкнення режиму адміністраторів телефону.

**Невідомі джерела**

Дозволяє встановлювати програми, отримані не з Play Store.

**Верифікувати програми**

Дозволяє відхиляти або попереджає перед встановленням потенційно небезпечні програми.

**Тип накопичувача**

На основі апаратного забезпечення.

**Дії з сертифікатами**

- **Перевірені облікові записи** – якщо встановити позначку в цьому пункті, це надасть програмам доступ до зашифрованих у телефоні сертифікатів безпеки, відповідних паролів та інших облікових даних. Сховище облікових даних потрібне для конфігурації певних видів мереж VPN і з’єднань Wi-Fi. Якщо ви не встановили пароль для захищеного сховища реєстраційних даних, цей параметр неактивний.
- **Встановити з пам'яті** – дає змогу встановити надійний сертифікат.
- **Очистити сховище** – видалення усіх сертифікатів безпеки та відповідних облікових даних, а також стирання пароля сховища.

**Trust agents**

Виберіть програми, якими можна буде користуватися без розблокування екрана.

**Контактний екран**

Налаштування пристрою на відображення екрана певної програми лише за допомогою введення PIN-коду екрана.

**Програми з доступом до даних про використання**

Дозволяє переглядати інформацію про користування програмами на телефоні.

**< Облікові записи і синхронізація >**

Меню налаштувань Облікові записи і синхронізація можна використовувати для додавання, видалення та керування обліковими записами Google та іншими підтримуваними обліковими записами. Ці параметри дають змогу керувати способом та можливістю програм надсилати, отримувати та синхронізувати дані за власними графіками, а також можливістю програм автоматично синхронізувати дані користувача.

Gmail™, Календар та інші програми можуть також мати власні налаштування способу синхронізації даних; докладніше про це читайте у відповідних розділах цих програм. Щоб додати новий обліковий запис, торкніться пункту **Додати обліковий запис**.

**< Мова та введення >**

Виберіть мову для введення тексту на телефоні та для налаштування екранної клавіатури, включно із словами, які додано до відповідного словника.

**Мова**

Вибір мови, яка використовуватиметься на телефоні.

**За замовчуванням**

Налаштування стандартної клавіатури.

**Клавіатура LG**

Торкніться піктограми Налаштув., щоб змінити параметри клавіатури LG.

**Голосовий набір Google**

Позначте цей пункт, щоб вибрати функцію голосового набору Google для введення даних. Щоб змінити голосові налаштування для Google, торкніться піктограми Налаштув..

**Голосовий пошук**

Визначення налаштувань функції голосового пошуку.

**Вихід для перетворення тексту на мову**

Налаштування потрібного модуля або визначення загальних налаштувань для перетворення тексту на мову.

**Швидкість вказівника**

Налаштування швидкості пересування вказівника.

**Змінити кнопки**

Змініть кнопки миші, зробивши праву кнопку основною.

**< Резервна копія і скидання >**

Змінюйте налаштування для керування параметрами та даними.

**LG Backup**

Резервне копіювання усієї інформації на пристрої та її відновлення у разі втрати чи заміни.

**Резервне копіювання даних**

Резервне копіювання даних програм, паролів Wi-Fi та інших налаштувань на сервери Google.

**Резервний обліковий запис**

Відображення облікового запису, який використовується для резервного копіювання інформації.

**Автоматичне відновлення**

Відновлення резервних копій налаштувань і даних у разі перевстановлення програми.

**Скидання налаштувань**

Скиньте налаштування телефону до заводських значень та видаліть усі дані. У разі скидання налаштувань телефону таким способом з'являється запит щодо повторного введення тої самої інформації, яку ви вводили під час першого запуску системи Android.

## СИСТЕМА

**< QuickButton >**

Виберіть програми, до яких ви бажаєте встановити швидкий доступ за допомогою **кнопки QuickButton**.

**< Дата та час >**

Налаштування способу відображення часу та дати.

**< Спеціальні можливості >**

За допомогою пункту Спеціальні можливості можна налаштувати відповідні модулі, встановлені на телефоні.

**Зір**

- **TalkBack** – дозволяє налаштувати функцію Talkback, яка допомагає людям з поганим зором, надаючи вербальні відповіді.
- **Сповіщення про повідомлення/голосові виклики** – торкніться , щоб вмикати або вимикати цю функцію. Коли функцію ввімкнено, ви зможете чути автоматичні голосові сповіщення про вхідні виклики та повідомлення.
- **Тіні на екрані** – налаштування темнішої контрастності екрана.
- **Розмір шрифту:** – дозволяє налаштувати розмір шрифту.
- **Сенсорний зум** – дозволяє збільшувати та зменшувати об'єкти потрійним дотиком до екрана.
- **Інверсія кольору екрана** – встановіть позначку, щоб перетворювати кольори екрана та вмісту.
- **Налаштування кольору екрана** – налаштування кольорів зображення і вмісту.
- **Фільтр кольору екрана** – зміна кольорів екрана та вмісту.

**Слух**

- **Знімок** – дозволяє налаштувати підписи для людей із вадами слуху.

- **Сповіщальний LED-індикатор** – увімкнення світлодіодного індикатора для вхідних викликів і сповіщень.
- **Вимкнути всі звуки** – встановіть позначку для вимкнення всіх звуків пристрою.
- **Тип аудіовідновлення** – встановлення типу аудіосигналу.
- **Баланс звуку** – розподіл аудіосигналу. Посуньте повзунець, щоб задати значення.

**Рухливість і пізнання**

- **Час відгуку на дотик** – встановлення часу реакції на дотик.
- **Touch assistant** – відображення сенсорної панелі для зручності доступу до звичних функцій.
- **Вимкнення екрана** – встановлення часу затримки перед автоматичним вимкненням екрана.
- **Дотик до керуючих зон** – можливість вибору ділянки на екрані для його увімкнення лише торканням цієї ділянки.

**Ярлик для функцій спеціальних можливостей**

Дозволяє швидко отримувати доступ до вибраних функцій шляхом потрійного натискання на кнопку Додому.

**Автоповорот екрана**

Позначте цей пункт, щоб екран автоматично обертався залежно від орієнтації телефону (книжкової чи альбомної).

**Switch Access**

керування пристроєм за допомогою одного або кількох перемикачів, які функціонують як клавіші клавіатури. Це меню може бути корисним для користувачів з обмеженими руховими можливостями, які не мають змоги безпосередньо використовувати елементи керування телефону.

**< Про телефон >**

Перегляд юридичної інформації, перевірка стану телефону і версій програмного забезпечення, оновлення програмного забезпечення.

# Оновлення програмного забезпечення телефону

## Оновлення програмного забезпечення телефону

### Оновлення програмного забезпечення телефону LG з Інтернету

Щоб докладніше дізнатися про користування цією функцією, зайдіть на сайт http://www.lg.com/common/index.jsp →, виберіть країну і мову.

Ця функція дозволяє зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через Інтернет без відвідання сервісного центру. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Оновлення вбудованого програмного забезпечення мобільного телефону вимагає уваги користувача протягом усього процесу, тому виконуйте всі інструкції та примітки, що відображатимуться на кожному його етапі. Пам'ятайте, що виймання USB-кабелю для передачі даних під час оновлення програмного забезпечення може призвести до серйозного пошкодження вашого мобільного телефону.

**ПРИМІТКА**

- Компанія LG залишає за собою право оновлювати вбудоване програмне забезпечення тільки для окремих моделей на свій розсуд, і не гарантує доступності новішого програмного забезпечення для всіх моделей телефонів.

### Бездротове оновлення програмного забезпечення для мобільного телефону LG (OTA)

За допомогою цієї функції можна зручно оновити програмне забезпечення телефону до новішої версії через стільникову мережу без під'єднання USB-кабелю. Ця функція буде доступною лише за умови і коли компанія LG випустить новішу версію прошивки для телефону.

Спершу слід перевірити версію програмного забезпечення на мобільному телефоні: **Налаштув.** > **Про телефон** > **Центр оновлень** > **Оновлення ПЗ** > **Перевірити наявність оновлень**.

**ПРИМІТКА**

- Усі особисті дані із внутрішньої пам'яті телефону, у тому числі інформація про обліковий запис Google, інші облікові записи, дані та налаштування системи і програми, а також будь-які інші завантажені програми та ліцензія DRM можуть бути втрачені в процесі оновлення програмного забезпечення телефону. Тому компанія LG радить зберігати резервні копії особистих даних перед оновленням програмного забезпечення телефону. Компанія LG не несе відповідальності за будь-які втрати особистих даних.
- Можливість використання цієї функції залежить від оператора мережі, регіону та країни.

# Про цей посібник користувача

## Про цей посібник користувача

- Перед використанням телефону уважно прочитайте цей посібник користувача. Це гарантує безпечне та правильне використання телефону.
- Деякі зображення і знімки екрана в цьому посібнику користувача можуть бути іншими на телефоні.
- Ваш вміст може відрізнятися від остаточного продукту чи програмного забезпечення, що надається постачальниками послуг чи операторами. Цей вміст може бути змінено без повідомлення. Нову версію цього посібника користувача можна завантажити на веб-сайті LG за адресою www.lg.com.
- Програми телефону та їхні функції можуть різнитися залежно від країни, регіону чи технічних характеристик апаратного забезпечення. Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням внаслідок використання програм, розроблених іншими постачальниками, ніж LG.
- Компанія LG не несе відповідальності за виникнення проблем із функціонуванням чи сумісністю внаслідок редагування параметрів реєстру чи зміни програмного забезпечення операційної системи. Будь-яка спроба змінити операційну систему може призвести до збою у роботі телефону чи його програм.
- Програмне забезпечення, аудіо, шпалери, зображення та інші мультимедійні файли, що додаються до телефону, ліцензовано для обмеженого використання. У разі видобування і використання цих матеріалів для комерційних чи інших цілей ви можете порушувати авторські права. Як користувач ви повністю відповідаєте за незаконне використання мультимедійних даних.

- Передача даних, зокрема обмін повідомленнями, завантаження вмісту в Інтернет та з Інтернету, автоматична синхронізація і визначення місцезнаходження, може передбачати додаткову оплату. Щоб уникнути додаткових витрат, виберіть тарифний план, який максимально відповідає вашим потребам. Для отримання додаткової інформації зверніться до постачальника послуг.

## Товарні знаки

- © Компанія LG Electronics, Inc., 2015. Усі права захищено. LG і логотип LG є зареєстрованими товарними знаками корпорації LG Group та її відповідних представництв. Усі інші товарні знаки є власністю їхніх відповідних власників.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ та Play Store™ є товарними знаками компанії Google, Inc.
- Bluetooth® є зареєстрованим товарним знаком компанії Bluetooth SIG, Inc в усіх країнах світу.
- Wi-Fi® і логотип Wi-Fi є зареєстрованими товарними знаками компанії Wi-Fi Alliance.
- Усі інші товарні знаки та авторські права є власністю їхніх відповідних власників.

# Аксесуари

Ці аксесуари доступні для використання із телефоном. **(Нижченаведені аксесуари можуть надаватися додатково).**

- Портативний зарядний пристрій
- Стислий посібник
- Стереогарнітура
- USB-кабель
- Акумулятор

**ПРИМІТКА**

- Завжди використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. Елементи, які додаються, розроблені лише для цього пристрою і можуть бути несумісними з іншими пристроями.
- Комплектація пристрою та будь-які аксесуари можуть різнитися залежно від регіону або оператора мобільного зв'язку.

# Усунення несправностей

У цьому розділі подано деякі проблеми, які можуть виникнути під час використання телефону. Для усунення деяких несправностей потрібно звертатися до постачальника послуг, але більшість можна виправити самостійно.

| Повідомлення | Ймовірні причини | Заходи з усунення несправностей |
|---|---|---|
| Помилка картки SIM або USIM | У телефон не вставлено картку SIM або USIM, або вона вставлена неправильно. | Перевірте, чи картку SIM або USIM вставлено належним чином. |
| Відсутнє з'єднання із мережею/ погане з'єднання із мережею | Сигнал слабкий або ви перебуваєте за межами мережі оператора. | Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття мобільного оператора. |
| | Оператор застосував нові послуги. | Перевірте, чи термін використання картки SIM або USIM більший, ніж 6-12 місяців. У такому разі замініть картку SIM або USIM у найближчого мобільного оператора. Зверніться до свого постачальника послуг. |

| Повідомлення | Ймовірні причини | Заходи з усунення несправностей |
|---|---|---|
| Коди не співпадають | Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, ввівши його знову. | Якщо ви забули код, зверніться до постачальника послуг. |
| | Введені вами коди не збігаються. | |
| Не вдається налаштувати програми | Не підтримується постачальником послуг або потрібна реєстрація. | Зверніться до свого постачальника послуг. |
| Виклики недоступні | Помилка набору | Нова мережа не авторизована. |
| | Вставлено нову картку SIM або USIM. | Перевірте нові обмеження. |
| | Досягнуто попередньо оплаченого ліміту. | Зверніться до постачальника послуг або скиньте ліміт за допомогою коду PIN 2. |

| Повідомлення | Ймовірні причини | Заходи з усунення несправностей |
|---|---|---|
| Телефон не вмикається | Клавіша увімкнення/ вимкнення натиснута дуже коротко. | Натисніть та утримуйте клавішу Увімк./ Вимк. принаймні 2 секунди. |
| | Акумулятор не заряджений. | Зарядіть акумулятор. Перевірте індикатор заряджання на дисплеї. |
| Помилка зарядження | Акумулятор не заряджений. | Зарядіть акумулятор. |
| | Надмірно висока або низька температура повітря. | Перевірте, чи телефон заряджається за нормальної температури. |
| | Проблема з контактами | Перевірте зарядний пристрій і його з'єднання із телефоном. |
| | Немає напруги в електромережі. | Під'єднайте зарядний пристрій до іншої розетки. |
| | Несправний зарядний пристрій | Замініть зарядний пристрій. |
| | Неправильний зарядний пристрій | Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG. |

| Повідомлення | Ймовірні причини | Заходи з усунення несправностей |
|---|---|---|
| Не вдається зателефонувати за номером | Увімкнена функція фіксованого набору номерів. | Перевірте меню параметрів і вимкніть функцію. |
| Не вдається отримати/ надіслати SMS-повідомлення і фотографії | Пам'ять заповнена | Видаліть декілька повідомлень із телефону. |
| Не вдається відкрити файли | Непідтримуваний формат файлу. | Перевірте підтримувані формати файлів. |
| Екран не вмикається під час отримання дзвінка. | Проблема із безконтактним сенсором. | Якщо ви використовуєте захисну плівку або чохол, перевірте, чи не накрито ділянку навколо датчика наближеня. Вона має бути відкритою. |
| Немає звуку | Режим вібросигналу | Перевірте налаштування у меню звуку, щоб дізнатися, чи не ввімкнено віброрежим або режим переривання. |
| Відбувається зависання чи призупинення | Епізодичні проблеми програмного забезпечення. | Спробуйте оновити програмне забезпечення через веб-сайт. |

# Часті запитання

| Категорія | Запитання | Відповідь |
|---|---|---|
| Пристрої Bluetooth | Які функції доступні через Bluetooth? | Можна під'єднати аудіопристрій Bluetooth, такий як стерео-/моногарнітура чи комплект для автомобіля. |
| Резервне копіювання контактів | Як можна створити резервну копію контактів? | Дані контактів можна синхронізувати між телефоном та обліковим записом Google. |
| Синхронізація | Чи можливо налаштувати односторонню синхронізацію із Gmail? | Доступна лише двостороння синхронізація. |
| Вхід у Gmail | Чи потрібно входити в обліковий запис Gmail, якщо я хочу отримати доступ до пошти Gmail? | Виконавши один раз вхід у Gmail, більше цього робити не потрібно. |
| Обліковий запис Google | Чи можливо фільтрувати електронні листи? | Ні, телефон не підтримує функції фільтрування електронних листів. |
| Рингтон | Чи є обмеження щодо розміру файлу MP3, який встановлюється як рингтон? | Обмеження розміру файлу немає. |

| Категорія | Запитання | Відповідь |
|---|---|---|
| Час повідомлення | Мій телефон не відображає час отримання повідомлень, отриманих понад 24 год. тому. Як переглянути час? | Відкрийте відповідну розмову і торкніться та утримуйте потрібне повідомлення. Після цього натисніть **Інформація**. |
| Навігація | Чи можна встановити іншу програму для навігації на телефоні? | Можна встановити та використовувати будь-яку програму, яка доступна на Play Store™ і підтримується телефоном. |
| Очікування та пауза | Чи можна зберегти контакт із позначками очікування та паузи в номері? | Якщо контакт передано за допомогою збережених у номері позначок очікування та паузи, ці функції будуть недоступними. Кожен номер потрібно буде зберегти ще раз.<br>Як зберегти номер з позначками очікування і паузи:<br>1. Натисніть ○ і наберіть номер.<br>2. Торкніться позначки ⋮ > **Додати двосекундну паузу** чи **Додати паузу**. |
| Безпека | Які є функції безпеки телефону? | Можна налаштувати запит щодо введення PIN-коду або пароля, перш ніж користування телефоном. |
| Пам'ять | Чи знатиму я, коли пам'ять буде заповнено? | Так, ви отримаєте сповіщення. |

| Категорія | Запитання | Відповідь |
|---|---|---|
| Підтримка мови | Чи можна змінити мову телефону? | Телефон підтримує кілька мов.<br>Щоб змінити мову:<br>1. Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > ⚙ > **Мова та введення** > **Мова**.<br>2. Виберіть потрібну мову. |
| VPN | Як налаштувати VPN? | Налаштування доступу до VPN різниться залежно від компанії. Для налаштування доступу до VPN із телефону необхідно отримати детальнішу інформацію в системного адміністратора компанії. |
| Згасання екрана | Мій екран згасає кожні 15 секунд. Як змінити час вимкнення підсвітки? | 1. Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > ⚙ > **Екран** > **Вимкнення екрана**.<br>2. Виберіть потрібний час вимкнення підсвітки екрана. |
| Wi-Fi і мобільна мережа | Якщо доступні обидві функції – Wi-Fi та мобільна мережа, яку з них використовуватиме мій телефон? | У разі використання даних ваш телефон може за замовчуванням підключитися до Wi-Fi (якщо для підключення Wi-Fi на телефоні встановлено значення Увімк.). Однак телефон не сповіщає про перемикання з однієї функції на іншу.<br>Щоб дізнатися про те, яка функція використовується, шукайте піктограми мобільної мережі або Wi-Fi у верхній частині екрана. |

| Категорія | Запитання | Відповідь |
|---|---|---|
| Головний екран | Чи можна видалити програму з головного екрана? | Так. Просто торкніться та утримуйте піктограму, поки вгорі посередині екрана не з'явиться піктограма кошика. Потім, не відриваючи пальця, перемістіть іконку в кошик. |
| Програми | Я завантажив програму, а вона спричиняє багато помилок. Як її видалити? | 1. Натисніть ○ і торкніться позначки ⊞ > ⚙ > **Програми** > **ЗАВАНТАЖЕНІ**.<br>2. Торкніться програми та натисніть **Видалити**. |
| Зарядний пристрій | Чи можна зарядити телефон за допомогою USB-кабелю без встановлення потрібного USB-драйвера? | Так, телефон заряджається за допомогою USB-кабелю навіть за відсутності драйверів. |
| Будильник | Чи можна використовувати музичні файли як сигнал будильника? | Так. Зберігши музичний файл як рингтон, його можна використовувати як сигнал будильника.<br>1. Натисніть і утримуйте пісню в списку бібліотеки. У меню, яке відкриється, торкніться пункту **Встановити як рингтон** > **Рингтон телефону** або **Рінгтон абонента**.<br>2. На екрані налаштування будильника виберіть цю композицію як рингтон. |

| Категорія | Запитання | Відповідь |
|---|---|---|
| Будильник | Чи буде чути сигнал будильника за умови вимкненого телефону, чи будильник буде вимкнено? | Ні, ця функція не підтримується. |
| Будильник | Якщо для гучності дзвінка вибрано значення Вібрація, чи почую я сигнал будильника? | Почути сигнал будильника можна буде навіть за таких налаштувань. |

# Қош келдіңіз!

ҚАЗАҚША

LG өнімін таңдағанызға алғыс білдіреміз. Құрылғының қауіпсіз әрі дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету үшін алғаш рет қолданар алдында, пайдаланушы нұсқалығын мұқият оқып шығыңыз.

- Әрдайым түпнұсқа LG қосалқы құралдарын ғана пайдаланыңыз. Жинақтағы заттар осы құрылғыға ғана арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Бұл құрылғы сенсорлы экран пернетақтасына байланысты көру қабілеті шектеулі адамдарға ыңғайсыз болады.
- Сипаттамалар құрылғының әдепкі параметрлеріне негізделген.
- Құрылғыдағы әдепкі қолданбалар жаңартылып отыруы мүмкін және бұл қолданбаларға көрсетілетін қолдаудан алдын ала ескертілмей бас тартылуы мүмкін. Егер құрылғымен бірге берілген қолданба туралы сұрақтарыңыз болса, LG қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Пайдаланушы орнатқан қолданбалар бойынша тиісті қызмет көрсету провайдеріне хабарласыңыз.
- Бейресми орталықтардан құрылғының операциялық жүйесін өзгерту немесе бағдарламалық құралды орнату құрылғыға зақым келтіруі және деректердің бүлінуіне немесе деректердің өшіп қалуына себеп болуы мүмкін. Мұндай әрекеттер LG лицензиялық келісімінің шарттарын бұзады және кепілдіктің күшін жояды.
- Кейбір контенттер мен суреттер аймаққа, қызмет көрсету провайдеріне, бағдарламалық құралдың нұсқасына немесе операциялық жүйенің нұсқасына байланысты құрылғыңыздан басқаша болуы мүмкін және олар алдын ала ескертілмей өзгертілуі мүмкін.

## Нұсқаулы ескертулер

| | |
|---|---|
| ⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!** | сізді немесе басқаларды жарақаттауы мүмкін жағдайлар |
| **Ескерту!** | құрылғыға немесе басқа жабдыққа зақым келтіруі мүмкін жағдайлар |
| **ЕСКЕРТПЕ** | ескертпе немесе қосымша ақпарат |
| **КЕҢЕС!** | функцияны пайдалануға арналған кеңестер |

# Мазмұны

**Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар ..... 4**

**Маңызды ескерту ..... 16**

**Телефонмен танысу ..... 19**

Телефонның орналасу макеті .. 19
SIM немесе USIM картасын және батареяны салу ..... 21
Батареяны зарядтау ..... 23
Жад картасын салу ..... 24
Жад картасын шығарып алу..... 25
Экранды құлыптау әдісін өзгерту..... 25

**Негізгі экраныңыз ..... 26**

Сенсорлық экран кеңестері ..... 26
Өзіндік бет экраны..... 27
Негізгі экранды реттеу ..... 28
Жақында пайдаланылған қосымшаларға оралу ..... 29
Ескертулер тақтасы ..... 29
Экрандағы пернетақта ..... 33

**Арнайы мүмкіндіктер ..... 34**

Түсіру жесті..... 34

**Google тіркелгісін орнату ..... 35**

Google есептік жазбасын жасау. 35
Google тіркелгісіне кіру ..... 35

**Желілерге және құрылғыларға қосылу ..... 37**

Wi-Fi ..... 37
Bluetooth..... 38
Wi-Fi Direct ..... 40
Дербес компьютер және құрылғы арасында деректер тасымалдау ..... 40

**Қоңыраулар ..... 42**

Қоңырау шалу..... 42
Контактілерге қоңырау шалу .... 42
Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау..... 42
Екінші қоңырау шалу..... 43
Қоңыраулар журналын көру ..... 43
Қоңырау баптаулары..... 44

**Контактілер ..... 45**

Контактілерді іздеу ..... 45
Жаңа контакт қосу ..... 45
Таңдаулы контактілер ..... 45
Топ жасау ..... 46

**Хабарлар ..... 47**

Хабар жіберу ..... 47
Сөйлесулер көрінісі..... 48
Хабар алмасу параметрлерін өзгерту..... 48

**Камера және бейне ..... 49**
Көрініс іздегіштегі камера опциялары ..... 49
Ажыратымдылықты орнату ..... 50
Фотосуретке түсіру ..... 50
Фотосуретке түсірген кезде ..... 50
Бейне түсіру..... 51
Бейнені түсіргеннен кейін ..... 51
Галерея ..... 52

**Мультимедиа ..... 55**
Музыка ..... 55

**Утилиталар..... 57**
Сағат ..... 57
Есептегіш ..... 58
Күнтізбе..... 59
Диктофон ..... 59
Дауыспен іздеу ..... 59
Жүктеулер..... 60
FM радио..... 60

**Веб-браузер ..... 61**
Ғаламтор..... 61
Chrome ..... 62

**Баптаулар..... 63**
СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР ..... 63
ҚҰРЫЛЫМ..... 66
ЖЕКЕ..... 70
ЖҮЙЕ..... 74

**Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту ..... 77**
Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту ..... 77

**Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы ..... 79**
Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы..... 79
Сауда белгілері ..... 80

**Қосалқы құралдар ..... 81**

**Ақауларды жою..... 82**

**ЖҚС ..... 86**

# Қауіпсіз және тиімді пайдалану туралы нұсқаулар

Осы қарапайым нұсқауларды оқыңыз. Осы нұсқауларды орындамау қауіпті немесе заңсыз болуы мүмкін.

Қате шыққан кезде, құрылғы құрамындағы бағдарламалық құрал қателер журналын жинайды. Бұл құрал сигнал күші, кенеттен үзіліп кеткен кездегі ұялы идентификатор орны және жүктелген қосымшалар сияқты қатеге қатысты деректерді ғана жинайды. Журнал қатенің себебін анықтауға көмектесу үшін ғана пайдаланылады. Бұл журналдар шифрланған және құрылғыңызды жөндеуге алып барғаныңызда ғана оларды өкілетті LG қызмет көрсету орталығы аша алады.

## Радио жиілігі қуатының әсері

Радиотолқын әсері және меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) туралы ақпарат.

Бұл LG-H410 қалта телефон үлгісі радиотолқын әсеріне қатысты қауіпсіздік талаптарына сәйкес жасалған. Бұл талаптар жасы мен денсаулық жағдайына қарамастан, барлық пайдаланушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, қауіпсіздік шегін қамтитын ғылыми нұсқауларға негізделген.

- Радиотолқын әсері нұсқаулары үшін меншікті сіңіру коэффициенті (МСК) деп аталатын шама бірлігі қолданылады. МСК сынақтары стандартты әдістер бойынша барлық пайдаланыстағы жиілік жолақтарындағы ең жоғарғы рұқсат етілген қуат деңгейінде телефоннан сигнал жіберу арқылы жүргізіледі.

- Әртүрлі LG телефон үлгілерінің МСК деңгейлері арасында айырмашылықтар болса да, олардың барлығы радиотолқындар әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келетін етіп жобаланған.
- Иондамайтын сәулеленуден қорғаудың халықаралық комиссиясы (ИСҚХК) ұсынған SAR шектеуінің орташа мәні – 10 г-нан астам ұлпада 2 Вт/кг.
- Осы телефон үлгісінің сыналған ең жоғары МСК мәні құлақтың жанында — 0,254 Вт/кг (10 г), ал денеде тасып жүргенде — 0,557 Вт/кг (10 г).
- Бұл құрылғы қалыпты күйде құлақтың жанында пайдаланғанда немесе киімнен кем дегенде 1,5 см қашықтықта орналасқанда ЖҚ әсері бойынша керекті нұсқауларға сәйкес келеді. Қапты белдік немесе ұстағыш ретінде денеде ілгенде, оның құрамында металл болмау керек және өнімді киімнен кемінде 1,5 см қашықтықта ұстау керек. Деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау үшін, бұл құрылғы сапалы желі байланысын қажет етеді. Кейбір жағдайларда, деректер файлдарын немесе хабарларды тасымалдау осындай байланыс қол жетімді болмайынша кешігуі мүмкін. Тасымалдау аяқталмайынша, жоғарыда айтылған ара қашықтық туралы нұсқаулықтары орындалатынын тексеріңіз.

## Өнімге күтім және техникалық қызмет көрсету

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!**
Әрдайым осы телефон үлгісі үшін түпнұсқалы LG батареяларын, зарядтағышын және қосымша құралдарын пайдаланыңыз. Басқа түрлерін пайдалану телефон мақұлдауын немесе кепілдігін жарамсыз етуі және қауіпті болуы мүмкін.

- Бұл құрылғыны бөлшектеуге болмайды. Жөндеу жұмысы қажет болғанда, құрылғыны білікті техникалық маманға апарыңыз.
- Кепілдікке жататын жөндеулерге LG компаниясының ұйғаруымен бөлшектерді немесе панельдерді жаңасымен не жөнделгенімен ауыстыру жұмыстары кіруі мүмкін. Бөлшектердің функциясы ауыстырылатын бөлшекпен бірдей болу керек.
- Теледидар, радио және компьютер сияқты электр жабдықтарынан алшақ жерде ұстаңыз.
- Құрылғыны жылу батареясы немесе пеш сияқты жылу көздерінен аулақ жерде сақтау керек.
- Түсіріп алмаңыз.
- Бұл құралды шайқамаңыз және соғып алмаңыз.
- Ерекше ережелермен талап етілген жерлерде телефонды сөндіріңіз. Мысалы, телефонды емханаларда пайдаланбаңыз, өйткені ол медициналық жабдықтарға әсер етуі мүмкін.
- Зарядталып жатқанда, телефонды ылғалды қолмен ұстауға болмайды. Бұл ток соғуына себеп болып, телефонды қатты зақымдауы мүмкін.
- Телефонды тез өртенетін заттар жанында зарядтамаңыз, өйткені гарнитура қызып, өрт шығу қаупін төндіруі мүмкін.
- Құрылғының сыртын құрғақ шүберекпен сүртіңіз (бензол, еріткіш немесе спирт қолданбаңыз).

- Телефонды жұмсақ жиһаздардың үстінде зарядтамаңыз.
- Телефонды жақсы желдетілетін жерде зарядтау керек.
- Бұл құрылғыны шамадан тыс түтінге немесе шаңға шығармаңыз.
- Телефонды кредит картасы немесе көлік билеттері жанында ұстамаңыз, ол магнитті жолақтағы ақпаратқа әсер етуі мүмкін.
- Экранға үшкір немесе өткір зат тигізбеңіз, өйткені бұл телефонды зақымдауы мүмкін.
- Телефонға сұйықтық төгіп алмаңыз және оны ылғалды жерге қоймаңыз.
- Құлаққап сияқты қосалқы құралдарды абайлап пайдаланыңыз. Қажет болмаса, антеннаға тимеңіз.
- Сынған, шытынаған немесе жарығы бар әйнекті пайдаланбаңыз, ұстамаңыз және алуға немесе жөндеуге әрекет жасамаңыз. Тиісті түрде қолданбағаннан болған әйнектегі зақымдар кепілдікпен жөнделмейді.
- Телефон – қалыпты жағдайда ыстық бөлетін электрондық құрылғы болып табылады. Ұзақ уақыт бойы, жеткілікті желдеткіштің жоқтығынан терімен тікелей байланыста болу ыңғайсыздықты немесе болмашы күйікті тудыруы мүмкін. Сондықтан, телефонды пайдалану барысында немесе әрекеттен кейін сақтық шараларын қатаң сақтаңыз.
- Телефоныңыз ылғалданып қалса, дереу ажыратып, толығымен құрғатыңыз. Кептіру процесін тездету үшін пеш, микротолқынды пеш немесе шаш кептіргіш сияқты сыртқы жылыту көзін пайдаланбаңыз.
- Ылғал телефон ішіндегі сұйықтық телефон ішіндегі өнім белгісінің түсін өзгертеді. Сұйықтық әсерінен болған құрылғының зақымдануы кепілдікке кірмейді.

## Телефонды тиімді түрде пайдалану

### Электрондық құрылғылар

Барлық ұялы телефондардың жұмысына әсер ететін кедергілер болуы мүмкін.

- Телефонды рұқсатсыз медициналық жабдықтардың жанында пайдаланбаңыз. Телефонды кардиостимулятордың жанына, мысалы, төс қалтада орналастырмаңыз.
- Ұялы телефондар кейбір есту құралдарына кедергі жасайды.
- Әлсіз кедергілер теледидарларға, радио құралдарына, компьютерлерге, т.б. әсер етуі мүмкін.
- Мүмкін болса, телефонды 0 ºC және 40 ºC аралығындағы температурада пайдаланыңыз. Телефонға аса төмен немесе жоғары температуралардың әсер етуі нәтижесінде зақым келуі, жұмыс бұзылуы немесе тіпті жарылыс орын алуы мүмкін.

## Жолдағы қауіпсіздік

Көлік жүргізгенде ұялы телефонды пайдалану туралы аймағыңыздағы заң және нұсқауларды тексеріңіз.

- Көлік жүргізгенде, қолда ұсталатын телефонды пайдаланбаңыз.
- Көлік жүргізуге айрықша көңіл бөліңіз.
- Көлік жүргізу ережелері бойынша талап етілсе, қоңырау шалмас немесе қабылдамас бұрын, көлікті жол шетіне тоқтатыңыз.
- Радиожиілік қуаты автомагнитола және қауіпсіздік жабдықтары секілді көліктегі кейбір электрондық жүйелерге әсер етуі мүмкін.
- Көлік ауа қабымен жабдықталған болса, орнатылған немесе тасымалды сымсыз жабдықтармен бөгет жасамаңыз. Қате жұмыс жасағандықтан, ауа қабының ашылуына кедергі жасауы немесе ауыр жарақатқа апаруы мүмкін.

- Сыртта жүріп музыка тыңдағанда, оның дыбысы айналаңызда не болып жатқанын байқайтындай деңгейде болу керек. Бұл жолдардың жанында болғанда әсіресе маңызды.

## Құлаққа зақым келтірмеуге тырысу

Ықтимал есту қабілетіне зиянды болдырмау үшін ұзақ уақыт бойы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдамаңыз.

Ұзақ уақыт бойы музыканы жоғары дыбыс деңгейінде тыңдау есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін. Сондықтан гарнитураны құлақ жанында қоспауға немесе өшірмеуге кеңес беріледі. Сондай-ақ музыка мен қоңырау дыбыс деңгейлері қалыпты деңгейде болуы тиіс.

- Құлақаспапты пайдаланғанда, жаныңыздағы адамдардың сөзі естілмесе немесе қасыңыздағы адам тыңдап жатқаныңызды естісе, дыбыс деңгейін азайтыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Құлақаспаптардан және гарнитуралардан шығатын дыбыс қысымы өте жоғары болса, есту қабілетінен айырылуыңыз мүмкін.

## Әйнек бөліктері

Ұялы телефонның кейбір бөліктері әйнектен жасалған. Телефон жерге түсіп, соғылғанда осы әйнек бөліктер сынып кетуі мүмкін. Әйнек сынса, тиіспеңіз немесе алып тастамаңыз. Әйнек қызмет көрсетуші тарапынан алмастырылмай тұрып ұялы телефонды пайдаланбаңыз.

## Жарылыс аймағы

Жарылыс жасалып жатқан аймақтарда телефонды пайдаланбаңыз. Шектеулерді тексеріп, шарттар мен ережелерді орындаңыз.

## Жарылу қаупі бар орталар

- Телефонды жанармай құю орындарында пайдаланбаңыз.
- Телефонды жанармай немесе химиялық заттардың жанында пайдаланбаңыз.
- Тез жанатын газ, сұйықтық немесе жарылғыш заттарды ұялы телефон мен керек-жарақтарымен бірге тасымалдамаңыз және сақтамаңыз.

## Ұшақтарда

Сымсыз құрылғылар ұшақтарда кедергі келтіруі мүмкін.

- Ұшаққа мінер алдында, қалта телефонын сөндіріңіз.
- Ұшпаған кезде де, рұқсатсыз пайдаланбаңыз.

## Балалар

Телефонды кішкентай балалардың қолы жетпейтін қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оның құрамында ажыратылған жағдайда тұншығу қаупін төндіретін кішкентай бөлшектер бар.

## Төтенше жағдай қоңыраулары

Төтенше жағдай қоңыраулары ұялы желілердің ешқайсысынан шалынбай қоюы мүмкін. Сондықтан төтенше қоңыраулар шалу үшін тек осы телефонға сенім артуға болмайды. Жергілікті қызмет провайдеріне хабарласыңыз.

## Батарея ақпараты және күтімі

- Зарядтау алдында батареяның зарядын толық бітіру шарт емес. Басқа батарея жүйелерінен өзгеше, батареяның жұмысына қауіп төндіретін жад әсері жоқ.
- Тек LG батареялары мен зарядтағыштарын пайдаланыңыз. LG зарядтағыштары батареяның жарамдылық мерзімін арттырады.
- Батарея жинағын бөлшектеуге немесе қысқа тұйықтауға болмайды.
- Жұмысы нашарлағанда, батареяны ауыстырыңыз. Алмастырудан бұрын батареяны жүздеген рет зарядтауға болады.
- Жарамдылық мерзімін арттыру үшін, ұзақ уақыт қолданылмаған батареяны зарядтаңыз.
- Батарея зарядтағышын күн сәулелері астында немесе жуыну бөлмесі сияқты ылғалдылығы жоғары жерлерде қалдырмаңыз.
- Батареяны ыстық немесе суық жерде қалдырмаңыз: жұмысына кері әсер беруі мүмкін.
- Батареяның қажетті түрі салынбаса, жарылыс қаупі пайда болады.
- Пайдаланылған батареяларды қоқысқа тастағанда, өндіруші нұсқауларын орындаңыз. Мүмкін болса, қайта пайдалану үшін тапсырыңыз. Үй қоқысымен бірге тастамаңыз.
- Батареяны ауыстыру қажет болса, LG Electronics компаниясының ең жақын қызмет көрсету орталығына немесе дилеріне апарып, көмек алуға болады.

- Телефон толығымен зарядталғаннан кейін, керексіз қуат тұтынуын болдырмау үшін, зарядтағышты розеткадан ажыратыңыз.
- Батареяның қызмет ету мерзімі желі конфигурациясына, өнім параметрлеріне, пайдалану тәсілдеріне, батареяға және қоршаған ортаға байланысты болады.
- Жануар тістері немесе тырнақтары сияқты өткір қырлы заттардың батареяға тимейтінін тексеріңіз. Бұл өрт тудыруы мүмкін.

**Бастапқы коды ашық бағдарламалық құрал ескертуі туралы ақпарат**

Осы өнімдегі GPL, LGPL, MPL және басқа да бастапқы коды ашық лицензиялардағы бастапқы кодты алу үшін http://opensource.lge.com веб-торабына өтіңіз.

Бастапқы кодқа қоса, барлық қажетті лицензиялардың шарттарын, кепілдік міндеттерінен бас тарту құжаттарын және авторлық құқық туралы мәліметтерін алуға болады.

LG Electronics компаниясы тарату шығынын қамтитын ақыға (дерек тасығышының құны, жеткізу және өңдеу) opensource@lge.com мекенжайына электрондық пошта арқылы сұрау жіберілгенде бастапқы кодты ықшам дискіде жеткізуді ұсынады. Бұл ұсыныс осы өнімді сатып алған уақыттан бастап үш (3) жыл ішінде жарамды болады.

**ҚҰРЫЛҒЫҢЫЗДЫ ЖАҢАРТУ ЖОЛЫ**

Ең соңғы жабдық шығарылымдарына, жаңа бағдарламалық құрал функциялары мен жақсартуларына өтіңіз.

- **Құрылғыдағы параметрлер мәзірінде бағдарламалық құралды жаңарту тармағын таңдаңыз.**
- **Құрылғыңызды компьютерге қосу арқылы жаңартыңыз.**
  Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін http://www.lg.com/common/index.jsp торабына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

**СӘЙКЕСТІК ТУРАЛЫ МӘЛІМДЕМЕ**

Осы арқылы **LG Electronics** компаниясы бұл **LG-H410** өнімі **1999/5/EC** директивасының негізгі талаптары мен басқа тиісті ережелеріне сай екенін мәлімдейді. Сәйкестік декларациясының көшірмесін мына мекенжайда табуға болады: **http://www.lg.com/global/declaration**

**Осы өнімнің үйлесімділігі туралы білу үшін кеңсеге хабарласыңыз:**
LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

## Ескі құрылғыны қоқысқа тастау

1 Барлық электр және электрондық бұйымдар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.

2 Ескі құралды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған орта және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.

3 Ескі құралды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

## Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау

1 Егер батареяның құрамындағы сынап 0,0005 %, кадмий 0,002 % немесе қорғасын 0,004 % мөлшерінен артық болса, бұл таңбамен бірге сынап (Hg), кадмий (Cd) немесе қорғасынның (Pb) химиялық таңбалары берілуі мүмкін.

2 Барлық батареялар/аккумуляторлар қалалық қоқыстан бөлек, мемлекеттік немесе жергілікті басқару мекемелері белгілеген арнайы жинау орындарына өткізілуі тиіс.

3 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға, жануарларға және адам денсаулығына қауіп төндіретін зардаптардың алдын алуға көмектеседі.

4 Ескі батареяларды/аккумуляторларды қоқысқа тастау туралы толық ақпаратты қала әкімшілігінен, қоқыс жинау мекемелерінен немесе өнімді сатып алған дүкеннен алуға болады.

# Маңызды ескерту

## Телефонды пайдалануды бастамастан бұрын осыны оқыңыз!

Телефонды жөндеуге апармай және қызмет өкіліне хабарласпай тұрып, ақаулықтың осы бөлімде сипатталмағанына көз жеткізіңіз.

## 1. Телефон жады

Телефон жадындағы бос орын көлемі 10 МБ-тан аз болғанда, телефон жаңа хабарлар ала алмайды. Телефон жадын тексеріп, қосымшалар не хабарлар сияқты кейбір деректерді жойып, көбірек жад босату қажет болады.

### Қосымшаларды жою үшін:

1 пернесін басып, > > **Қосымшалар** тармағын таңдаңыз.

2 Барлық қосымшалар көрсетілгенде, жойылатын қосымшаға өтіп, оны таңдаңыз.

3 **Жою** опциясын түртіңіз.

## 2. Батареяның қызмет мерзімін оңтайландыру

Фонда үнемі қосылып тұруға тиісті емес мүмкіндіктерді өшіріп, батареяның жұмыс мерзімін ұзартыңыз. Қосымшалар мен жүйелік ресурстардың батарея қуатын пайдалану тәсілін реттеуге болады.

### Телефон батареясының жұмыс мерзімін ұзарту:

- Пайдаланбаған кезде радио байланыстарын өшіріңіз. Егер Wi-Fi, Bluetooth немесе GPS функциясын қолданбасаңыз, оларды өшіріңіз.

- Экранның жарықтығын азайтып, экран жарығының өшу уақытын қысқартыңыз.
- Gmail, Күнтізбе, Контактілер және басқа қосымшалардың автоматты қадамдастырылу мүмкіндігін ажыратыңыз.
- Жүктеп алынған кейбір қосымшалар батареяның қуатын тұтынуы мүмкін.
- Жүктелген қосымшаларды пайдаланғанда, батареяның зарядталу деңгейін тексеріңіз.

## 3. Бастапқы коды ашық қосымшаны және операциялық жүйені орнату алдында

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!**

- Өндіруші ұсынғаннан басқа операциялық жүйені орнатсаңыз және пайдалансаңыз, телефон жұмысында ақаулық пайда болуы мүмкін. Бұған қоса, телефон кепілдігі жарамсыз болады.
- Телефонды және жеке деректерді қорғау үшін, қосымшаларды тек Play Store™ сияқты сенімді ресурстардан жүктеп алыңыз. Телефонда дұрыс орнатылмаған қосымшалар бар болса, телефон дұрыс жұмыс істемеуі немесе өрескел қате орын алуы мүмкін. Телефоннан сол қосымшаларды және оның деректері мен параметрлерінің барлығын жою керек.

## 4. Бағдарламаларды ашу және ауыстырып қосу

Көп тапсырмаларды орындау Android жүйесінде оңай, себебі бір уақытта бірнеше қосымшалармен жұмыс істеуге болады. Басқа қосымшаны ашу үшін ашық тұрғанды жабудың қажеті жоқ. Бірнеше ашық қосымшаны пайдаланыңыз және арасында ауысыңыз. Android әрбір қосымшаны басқарып, күтудегі қосымшалар қажетсіз

ресурстарды пайдаланбауы үшін, оларды қажет болғанда тоқтатып әрі іске қосып отырады.

1 ▢ пернесін басыңыз. Жиі пайдаланылатын бағдарламалардың тізімі көрсетіледі.

2 Өткіңіз келген қосымшаны түртіңіз. Бұл фонда іске қосылған алдыңғы қосымшаны тоқтатпайды. Пайдаланып болғаннан кейін қолданбадан қайтып шығып кету үшін міндетті түрде ◁ пернесін басыңыз.

- Қосымшаны соңғы қосымшалар тізімінен жабу үшін қосымшаны алдын ала қарауды солға не оңға қарай сипаңыз. Барлық қосымшаны өшіру үшін **Барлығын тазарту** опциясын түртіңіз.

## 5. Экран қатып қалғанда

Оны қолданбақ болғанда, экран қатып қалса немесе телефон жауап бермесе, батареяны шығарып алып, қайта салыңыз. Одан кейін телефонды қайта іске қосыңыз.

# Телефонмен танысу

## Телефонның орналасу макеті

| | |
|---|---|
| **Артқа пернесі** | Алдыңғы экранға оралады. Сонымен қатар, мәзірлер, диалогтық терезелер және экрандағы пернетақта сияқты қалқымалы элементтерді жабады. |
| **Үй пернесі** | Кез келген экраннан Негізгі экранға қайтарады. |
| **Соңғы қолданбалар пернесі** | Соңғы пайдаланылған қосымшаларды көрсетеді. Осы пернені түртіп, ұстап тұрсаңыз, ол қолжетімді опциялар мәзірін ашады. |
| **QuickButton пернесі** | • Тағайындалған қолданбаны немесе мүмкіндікті пайдалану үшін басыңыз.<br>• QuickButton параметрін орнату үшін басып тұрыңыз. |
| **Аяқтау/ Қуат пернесі** | • Осы пернені басып тұру арқылы телефонды қосыңыз немесе өшіріңіз.<br>• Ағымдағы қолданбаны аяқтап, кез келген экраннан Негізгі экранға қайту үшін басып қалыңыз. |

**ЕСКЕРТПЕ. Жақындық сенсоры**

- Қоңыраулар шалғанда немесе қабылдағанда, телефон құлаққа жақын тұрған кезде жақындату сенсоры автоматты түрде артқы жарықты сөндіріп, сенсорлы экранды сезу арқылы құлыптап тастайды. Бұл батареяны қолдану мерзімін ұлғайтады және қоңыраулар барысында байқаусызда сенсорлы экранның қосылуын болдырмайды.

**⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!**

Телефон үстіне ауыр зат қою немесе отыру оның дисплейі мен сенсорлы экран функцияларына зиян келтіруі мүмкін. Жақындату сенсорын экран қорғағыштармен немесе басқа қорғаныш таспа түрімен қаптамаңыз. Бұл сенсордың жұмысына зиян келтіруі мүмкін.

## SIM немесе USIM картасын және батареяны салу

Ұялы телефон қызметі провайдерімен қамтамасыз етілген SIM немесе USIM картасын және қосылған батареяны салыңыз.

1 Батарея қақпағын алу үшін телефонды қолыңызда мықтап ұстаңыз. Төмендегі суретте көрсетілгендей екінші қолдың басбармақ тырнағымен артқы қақпақты көтеріп ашыңыз.

2 SIM картасын SIM картасының ұясына суретте көрсетілгендей сырғытыңыз. Картаның сары түсті түйіспесі төмен қарап тұру тиіс.

**⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!**

SIM картасы ұясына жад картасын салмаңыз. Егер жад картасы SIM картасы ұясына салынса, жад картасын алып тастау үшін LG қызмет көрсету орталығына құрылғыны апарыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Құрылғыда microSIM карталары ғана қолданылады.

**3** Батареяны салыңыз.

**4** Құрылғы қақпағын ауыстыру үшін артқы қақпақты батарея бөлімімен туралап ❶, орнына түскенше төмен басыңыз ❷.

## Батареяны зарядтау

Бірінші рет пайдаланбай тұрып батареяны зарядтаңыз. Батареяны зарядтау үшін зарядтағышты пайдаланыңыз. Сонымен қатар, телефонды USB кабелімен қосу арқылы батареяны зарядтауға компьютерді пайдалануға болады.

**⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!**

LG мақұлдаған зарядтағыштарды, батареяларды және кабельдерді ғана пайдаланыңыз. Егер мақұлданбаған зарядтағыштарды, батареяларды немесе кабельдерді пайдалансаңыз, батареяның кідіріспен зарядталуына себеп болуы мүмкін. Болмаса, бұл батареяның жарылуына немесе кепілдікке кірмейтін құрылғының зақымдауына себеп болуы мүмкін.

Зарядтағыш қосқышы телефон төменгі жағында орналасқан. Зарядтағышты салыңыз да, қуат розеткасына қосыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Телефон зарядталып жатқанда батарея қақпағын ашпаңыз.

## Жад картасын салу

Құрылғы 32 ГБ-қа дейінгі microSD картасын қолдайды. Жад картасы өндірушісіне және түріне байланысты кейбір жад карталары құрылғымен үйлесімсіз болады.

**⚠ АБАЙЛАҢЫЗ!**

Кейбір жад карталары құрылғымен толығымен үйлесімді болмайды. Үйлесімсіз картаны пайдалану құрылғыға немесе жад картасына зақым келтіруі мүмкін не сақталған деректерді бұзуы мүмкін.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Деректерді жиі жазу және жою жад карталарының қызмет мерзімін қысқартады.

1 Артқы қақпақты ашыңыз.

2 Жад картасын алтын түстес түйістерін төмен қаратып салыңыз.

3 Артқы қақпағын жабыңыз.

## Жад картасын шығарып алу

Жад картасын шығарып алмастан бұрын, оны қауіпсіз алып тастау үшін босатыңыз.

1 ○ пернесін басып, ⊞ > ⚙ > **Сақтау орны** > **SD картасын шығару** тармағын таңдаңыз.

2 Артқы қақпағын шешіп, жад картасын тартып алыңыз.

⚠ **АБАЙЛАҢЫЗ!**

Құрылғымен ақпаратты тасымалдау немесе қатынасу кезінде жад картасын алмаңыз. Бұлай істеу деректердің жойылуына немесе бұзылуына және жад картасы немесе құрылғы зақымына себеп болады. Деректердің жоғалуымен қоса, зақымдалған жад карталарын дұрыс пайдаланбаудан болатын нәтиженің жоғалуына жауапты болмайды.

## Экранды құлыптау әдісін өзгерту

Басқалардың жеке ақпаратты ашпауы үшін экранды құлыптау жолын өзгертуге болады.

1 ○ пернесін басып, ⊞ > ⚙ > **Экранды құлыптау** > **Экран құлпын таңдау** тармағын таңдаңыз.

2 «Жоқ», «PIN» және «Кілтсөз» опцияларының арасынан қажетті экран құлпын таңдаңыз.

# Негізгі экраныңыз

## Сенсорлық экран кеңестері

Төменде телефонда жылжу туралы біраз кеңестер берілген.

- **Түрту**: саусақпен бір рет түрту элементтерді, сілтемелерді, төте жолдарды және экрандық пернетақтадағы әріптерді таңдайды.
- **Түрту және ұстап тұру**: экрандағы элементті түртіп, әрекет орындалғанша саусағыңызды көтермей, түртіп ұстап тұрыңыз.
- **Сүйреу**: элементті бір сәтке түртіп, ұстап тұрыңыз да, саусақты көтерместен, саусақты мақсатты орынға жеткенше экранда жылжытыңыз. Орнын ауыстыру үшін негізгі экранда элементтерді сүйреуге болады.
- **Жүргізу немесе сырғыту**: жүргізу (жанап өту) немесе сырғыту үшін бірінші тигенде кідірместен саусақты экранда тез жылжытыңыз (элементті сүйремейсіз).
- **Екі рет түрту**: веб-бетті немесе картаны масштабтау үшін екі рет түртіңіз.
- **Масштабтау үшін шымшу**: шолғышты, карталар бағдарламасын пайдаланып жатқанда немесе суреттерді шолу кезінде үлкейту немесе кішірейту үшін шымшу не ашу қозғалысымен екінші саусағыңыз бен бас бармағыңызды пайдаланыңыз.
- **Экранды бұру**: көп қосымшаларда және мәзірлерде экранның бағдары құрылғының физикалық бағдарына сай реттеледі.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Тым қатты баспаңыз, сенсорлы экран жай, бірақ нық түртуді сезетіндей сезімтал.
- Қажетті опцияны түрту үшін саусақтың ұшын пайдаланыңыз. Басқа түймелерді түртпеңіз.

## Өзіндік бет экраны

Негізгі экран — көптеген қосымшалар мен функциялардың бастапқы нүктесі. Ол ақпарат пен қосымшаларға жылдам қатынасты қамтамасыз ету үшін қосымша белгішелері, төте жолдар, қалталар немесе виджеттер сияқты элементтерді қосуға мүмкіндік береді. Бұл – әдепкі кенеп және кез келген мәзірден ○ пернесін басып өтуге болады.

❶ **Күй жолағы**

❷ **Виджет**

❸ **Қолданба белгішелері**

❹ **Жылдам түймелер аймағы**

❶ Телефон күй ақпаратын, оның ішінде уақыт, сигнал күшін, батарея зарядын және хабарлау белгішелерін көрсетеді.

❷ Виджеттер — «Қолданбалар» тартпасы немесе басты экран арқылы қол жеткізуге болатын автономдық қолданбалар. Төте жолдан ерекшелігі — виджет экрандық қолданба ретінде жұмыс істей алады.

❸ Белгішені (қолданба, қалта, т.б.) ашу және пайдалану үшін оны түртіңіз.

❹ Кез келген Негізгі экран кенебінде функцияға бір рет түртіп өтуге мүмкіндік береді.

### Кеңейтілген Негізгі экран

Операциялық жүйе белгішелер, виджеттер және басқасын қосуға көп орын қалдыру үшін бірнеше негізгі экран кенебімен қамтамасыз етеді.

- Қосымша кенептерге кіру үшін негізгі экранда саусағыңызды солға не оңға сырғытыңыз.

## Негізгі экранды реттеу

Негізгі экранды қосымшалар, виджеттер қосу немесе тұсқағаздарды өзгерту арқылы реттеуге болады.

### Негізгі экранға элементтер қосу

1 пернесін басып, мына белгішені түртіңіз:
2 **Қосымшалар** немесе **Виджеттер** бөліміндегі қажетті қойындыны түртіңіз.
3 Элементті қажетті жерге сүйреп апарып, саусағыңызды алыңыз.

**КЕҢЕС!** Негізгі экраннан тұсқағазды өзгерту үшін Негізгі экранның бос бөлігін басып тұрыңыз. Содан кейін **Тұсқағаз таңдау:** опциясы пайда болады.

### Негізгі экраннан бір элементті жою

- Негізгі экранда болған кезде жойылатын белгішені ұстап тұрып > оны орнына апарыңыз.

### Жылдам түймелер аймағына қосымша қосу

- Қосымшалар экранынан немесе негізгі экранда қосымша белгішесін басып тұрып, оны жылдам түймелер аймағына алып барыңыз. Одан кейін оны қажетті орында босатыңыз.

### Қолданбаны жылдам түймелер аймағынан жою

- Қажетті жылдам түймені басып тұрып, оны аймағына алып барыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- **Қосымшалар түймесін** жою мүмкін емес.

### Негізгі экранда қосымша белгішелерін реттеу

1 Қосымша белгішесі ағымдағы орнынан босағанша басып тұрыңыз, одан кейін босатыңыз. Өңдеу белгішесі қосымшаның жоғарғы оң жақ бұрышында пайда болады.

2 Қосымша белгішесін қайтадан басып, қажетті белгішенің дизайны мен өлшемін таңдаңыз.

3 Өзгерісті сақтау үшін **OK** түймесін түртіңіз.

## Жақында пайдаланылған қосымшаларға оралу

1 пернесін басыңыз. Соңғы пайдаланылған Қолданбалар тізімі көрсетіледі.

2 Қолданбаны ашу үшін қолданба шолуын таңдаңыз.

- НЕМЕСЕ -

Алдыңғы экранға қайту үшін пернесін басыңыз.

## Ескертулер тақтасы

Ескертулер жаңа хабарлардың келуі, күнтізбе оқиғалары және дабылдар, сонымен бірге бейнелерді жүктеп алу сияқты ағымдағы оқиғалар туралы ескертеді.

Хабарландыру келгенде, оның белгішесі экранның жоғарғы жағында пайда болады. Күтудегі ескертулердің белгішелері сол жағында

пайда болады және Wi-Fi және батарея заряды сияқты нәрселерді көрсететін жүйелік белгішелер оң жағына шығады.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Қолжетімді опциялар аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін.

## Ескертулер тақтасын ашу

Ескертулер тақтасын ашу үшін күйден төмен қарай сырғытыңыз немесе ✱ пернесін басып тұрыңыз. Ескертулер тақтасын жабу үшін экранның үстіңгі жағына жанап өтіңіз немесе ◁ таңдаңыз.

1. **Жылдам параметрлер аймағы**
2. **Ескертулер**
3. **Тазалау**

1. Жылдам ауыстыру түймесін қосу/өшіру үшін басыңыз. Тікелей функцияның параметрлер мәзіріне өту үшін қажетті түймені басып тұрыңыз. Басқа ауыстыру түймелерін көру үшін солға не оңға қарай сипаңыз. Жылдам орнату түймелерін жою, қосу немесе ретін өзгерту үшін ⊜ түртіңіз.
2. Ағымдағы ескертулердің әрқайсысы қысқаша сипаттамамен тізімде берілген. Хабарландыруды көру үшін оны түртіңіз.
3. Барлық хабарландыруды өшіру үшін түртіңіз.

## Күй жолағындағы индикатор белгішелер

Экранның жоғарғы жағындағы күй жолағындағы индикатор белгішелер қабылданбаған қоңыраулар, жаңа хабарлар, күнтізбе оқиғалары, құрылғының күйі және т.б. туралы есеп береді.

Экранның жоғарғы жағында көрсетілген белгішелер құрылғының күйі туралы ақпарат береді. Төмендегі кестеде тізілген белгішелер ең жиі пайдаланылады.

| Белгіше | Сипаттамасы |
|---|---|
| | SIM картасы салынбаған |
| | Желі сигналы жоқ |
| | Ұшақ режимі қосылып тұр |
| | Wi-Fi желісіне қосылған |

| Белгіше | Сипаттамасы |
|---|---|
| | Ән қазір ойнатылып жатыр |
| | Кедергілер немесе дабылдар жоқ |
| | Діріл режимі қосылған |
| | Батарея толық зарядталған |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Сымды гарнитура қосылған | | Батарея зарядталып жатыр |
| | Байланыс жүріп жатыр | | Телефон компьютерге USB кабелімен қосылады |
| | Қабылданбаған қоңырау | | Деректер жүктеліп жатыр |
| | Bluetooth қосылып тұр | | Деректер кері жүктеліп жатыр |
| | Жүйе ескертуі | | GPS қосылып тұр |
| | Сигнал орнатылды | | Деректер синхрондалып жатыр |
| | Жаңа дауыстық пошта бар | | Енгізу әдісін таңдау |
| | Жаңа мәтіндік немесе мультимедиалық хабар | | Wi-Fi ену нүктесі қосылып тұр |

**ЕСКЕРТПЕ**

- Күй жолағындағы белгішенің орны функцияға немесе қызметке сай басқаша болуы мүмкін.

## Экрандағы пернетақта

Мәтінді экрандағы пернетақта арқылы енгізуге болады. Қолжетімді мәтін енгізу өрісін таңдау кезінде экранда пернетақта пайда болады.

### Пернетақта пайдалану және мәтін енгізу

Енгізілетін келесі әріпті бас әріпке өзгерту үшін, бір рет түртіңіз. Барлық әріптерді үлкейту үшін екі рет түртіңіз.

Пернетақта параметрлеріне өту үшін таңдаңыз. Мәтінді енгізу әдісін өзгерту үшін түртіп, ұстап тұрыңыз.

Бос орын енгізу үшін түртіңіз.

Жаңа жол жасау үшін түртіңіз.

Алдыңғы таңбаны жою үшін түртіңіз.

### Арнайы таңбалары бар әріптерді енгізу

Мәтінді енгізу тілі ретінде француз немесе испан тілін таңдағанда, арнайы француз немесе испан таңбаларын (мысалы, «á») енгізуге болады.

Мысалы, «á» әрпін енгізу үшін «a» пернесін ірілеу пернесі үлкенірек болғанша және әр түрлі тілдердің таңбаларын көрсеткенше ұстап тұрыңыз. Содан кейін қажет арнайы таңбаны таңдаңыз.

# Арнайы мүмкіндіктер

## Түсіру жесті

Қимылмен түсіру мүмкіндігі алдыңғы камера арқылы қолыңыздың қимылымен суретке түсіруге мүмкіндік береді.

### Суретке түсіру үшін

Ишарат түсіру мүмкіндігін пайдаланудың екі әдісі бар.

- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, алақаныңызды ашыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды жұмыңыз.

- НЕМЕСЕ -

- Алдыңғы камера анықтап, экранда төртбұрыш пайда болғанша, қолыңызды көтеріп, жұдырығыңызды жұмып тұрыңыз. Одан кейін, дайын болуыңызға уақыт беретін таймерді іске қосу үшін жұдырығыңызды ашыңыз.

- НЕМЕСЕ -

# Google тіркелгісін орнату

Телефонда Google бағдарламасын бірінші рет ашқан кезде, бар Google есептік жазбасымен кіру қажет болады. Егер Google тіркелгіңіз жоқ болса, оны жасау сұралады.

## Google есептік жазбасын жасау

1 пернесін басып, > > **Есептік жазбалар & синхрондау** тармағын таңдаңыз.
2 **Есептік жазба қосу** > **Google** > **Or create a new account** тармағын таңдаңыз.
3 Аты мен тегін енгізіп, **NEXT** опциясын түртіңіз.
4 Пайдаланушы атын енгізіп, **NEXT** опциясын түртіңіз. Телефон Google серверлерімен байланыс орнатып, пайдаланушы атын қолдануға болатын-болмайтынын тексереді.
5 Кілтсөзді енгізіп, **NEXT** түймесін түртіңіз.
6 Нұсқауларды орындап, есептік жазбаның міндетті және қосымша ақпаратын енгізіңіз. Сервер есептік жазбаңызды жасағанша күтіңіз.

## Google тіркелгісіне кіру

1 пернесін басып, > > **Есептік жазбалар & синхрондау** тармағын таңдаңыз.
2 **Есептік жазба қосу** > **Google** опциясын түртіңіз.
3 Электрондық пошта мекенжайын енгізіп, **NEXT** түймесін түртіңіз.
4 Жүйеге кіргеннен кейін Gmail қосымшасын пайдаланып, телефондағы Google қызметтерінің артықшылықтарын қолдануға болады.

5 Google есептік жазбасын орнатқаннан кейін телефон Интернеттегі Google есептік жазбасымен автоматты түрде қадамдастырылады (деректер байланысы қолжетімді болған жағдайда).

Кіргеннен кейін, телефон Gmail, Contacts, Google Calendar сияқты Google қызметтерімен қадамдастырылады. Сондай-ақ, телефонда Maps қосымшасын пайдалануға, Play Store торабынан қосымшалар жүктеп алуға, параметрлерді Google серверлеріне сақтық көшірмелер жасауға және басқа Google қызметтерінің артықшылықтарын пайдалануға болады.

**МАҢЫЗДЫ**

- Күнтізбе сияқты кейбір қосымшалар сіз қосқан бірінші Google есептік жазбасымен ғана жұмыс істейді. Егер телефонмен бір Google есептік жазбасынан көп қолдануды жоспарласаңыз, алдымен дәл сол пайдаланғыңыз келген қосымшаға жазылғаныңызды тексеріңіз. Жүйеге кіргенде, контактілеріңіз, Gmail хабарларыңыз, Күнтізбе оқиғалары және вебтегі осы қолданбалар мен қызметтердің басқа ақпараттары телефонмен синхрондалады. Егер орнату кезінде Google есептік жазбасына кірмесеңіз, Gmail немесе Play Store сияқты Google есептік жазбасын қажет ететін қосымшаны бірінші рет іске қосқанда, сізге Google есептік жазбасына кіру немесе оны жасау ұсынылады.
- Егер сізде компания немесе басқа ұйым арқылы қауымдық есептік жазба болса, Ақпараттық технологиялар бөлімінде осы есептік жазбаға жазылу туралы арнайы нұсқаулар болу керек.

# Желілерге және құрылғыларға қосылу

## Wi-Fi

Сымсыз кіру нүктесінің (AP) аясында жоғары жылдамдықты интернетті пайдалануға болады.

### Wi-Fi желілеріне қосылу

1 пернесін басып, > > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.
2 Wi-Fi функциясын қосу үшін опциясын түртіңіз, одан кейін қол жетімді Wi-Fi желілерін іздей бастаңыз.
3 Қосылу үшін, желіні түртіңіз.
   • Егер желі құлып белгішесімен қауіпсіз етілсе, қауіпсіздік кілтін немесе құпия сөз енгізу керек.
4 Күй жолағы Wi-Fi күйін білдіретін белгішелерді көрсетеді.

**ЕСКЕРТПЕ**

• Егер Wi-Fi ауданында болмасаңыз немесе Wi-Fi өшіп тұрса, құрылғы автоматты түрде интернетке деректер ақыларын алатын мобильді деректермен қосылуы мүмкін.

**КЕҢЕС! MAC мекенжайын алу әдісі**

пернесін басып, > > **Wi-Fi** > > **Қосымша Wi-Fi** > **MAC адресі** тармағын таңдаңыз.

## Bluetooth

Bluetooth — құлақаспаптар, қолсыз көлік жинақтары, Bluetooth қосулы құлақаспаптар, компьютерлер, принтерлер және сымсыз құрылғылар сияқты Bluetooth құрылғыларына сымсыз түрде қосылуға мүмкіндік беретін қысқа ауқымды байланыстар технологиясы.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Bluetooth байланыс мүмкіндігі арқылы жіберілген немесе қабылданған деректердің жоғалуына, оларды бөтен адамдардың алуына немесе дұрыс қолданбауына LG компаниясы жауап бермейді.
- Үнемі деректерді сенімді және жақсы қорғалған құрылғылармен бөліскеніңізге және қабылдағаныңызға көз жеткізіңіз.
- Құрылғылар арасында кедергілер болса, байланыс арақашықтығы қысқартылады.
- Кейбір құрылғылар, әсіресе, Bluetooth SIG арқылы сыналмағандары немесе мақұлданбағандары құрылғыңызбен үйлесімді болмауы мүмкін.

### Телефонды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

1 ⊖ пернесін басып, ⊞ > ⚙ > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз.

2 Bluetooth функциясын қосу және қол жетімді Bluetooth құрылғыларын іздеуді бастау үшін ⊙ опциясын түртіңіз.
   - Бұған қоса ауқымдағы көрінетін құрылғыларды анықтау қажет болса, **Іздеу** түймесін түртіңіз.

3 Тізімнен жұпталатын құрылғыны таңдаңыз. Жұптастыру сәтті болған кезде телефон басқа құрылғыға қосылады.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Екі Bluetooth құрылғысы арасындағы жұптастыру — бір реттік процесс. Жұптастыру жасалған кезде құрылғылар серіктестік анықтауды және ақпарат алмасуды жалғастырады.

**КЕҢЕС!** Жұптастыру режимі мен құпия сөз (әдетте 0 0 0 0 — төрт нөл) бойынша ақпаратты Bluetooth құрылғысымен берілген құжаттарды қарап шығыңыз.

## Bluetooth арқылы деректер жіберу

1 Контакт немесе медиа файл сияқты файл немесе элемент таңдау.
2 Деректерді Bluetooth арқылы жіберу үшін параметрді таңдаңыз.
3 Bluetooth қосылатын құрылғыны іздеңіз және жұптаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Басқа Bluetooth үйлесімді құрылғылардың түрлі сипаттамалары мен мүмкіндіктеріне байланысты дисплей мен операциялар әр түрлі болуы мүмкін және тасымалдау немесе алмасу сияқты функциялар барлық Bluetooth үйлесімді құрылғылармен істемеуі мүмкін.

## Bluetooth арқылы деректер алу

1 пернесін басып, > > **Bluetooth** тармағын таңдаңыз.
2 Bluetooth функциясын қосу үшін түртіңіз.
3 Жіберу құрылғысынан жұптастыру талпынысын қабылдауға сұрау аласыз. **Қабылдау** опциясының таңдалғанын тексеріңіз.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct қосымшасы кіру нүктесінсіз Wi-Fi қосылған құрылғылар арасында тікелей байланысты қамтамасыз етеді.

### Wi-Fi Direct желісін қосу

1 пернесін басып, > > **Wi-Fi** тармағын таңдаңыз.

2 > **Қосымша Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct** тармағын таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Осы мәзірде болған кезде құрылғы Wi-Fi Direct құрылғылары жанындағы басқа құрылғыларға көрінеді.

## Дербес компьютер және құрылғы арасында деректер тасымалдау

Дербес компьютер және құрылғы арасында деректерді көшіруге немесе жылжытуға болады.

### Деректерді тасымалдау

1 Құрылғыны компьютерге телефонмен берілген USB кабелімен қосыңыз.

2 Ескертулер тақтасын ашып, ағымдағы байланыс түрін таңдап, **Медиа құрылғы (MTP)** опциясын таңдаңыз.

3 Компьютерде қажетті деректерді тасымалдауға мүмкіндік беретін терезе шығады.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Телефонды анықтау үшін компьютерде LG Android Platform Driver орнатылуы керек.
- **Медиа құрылғы (MTP)** пайдалану талаптарын тексеріңіз.

| Элементтер | Талап |
|---|---|
| Операциялық жүйе | Microsoft Windows XP SP3, Vista немесе одан жоғары |
| Window мультимедиа ойнатқышының нұсқасы | Windows Media Player 10 немесе одан жоғары |

# Қоңыраулар

## Қоңырау шалу

1 пернесін басып, нөмір теру құралы арқылы нөмірді енгізіңіз. Бір санды өшіру үшін C пернесін басыңыз.
2 Қажетті нөмірді енгізгеннен кейін қоңырау шалу үшін пернесін басыңыз.
3 Қоңырауды аяқтау үшін пернесін басыңыз.

**КЕҢЕС!** Халықаралық қоңыраулар шалу мақсатында «+» таңбасын енгізу үшін 0+ белгішесін басып тұрыңыз.

## Контактілерге қоңырау шалу

1 Контактілерді ашу үшін > тармағын таңдаңыз.
2 Контактілер тізімі бойынша айналдырыңыз. Сондай-ақ, Іздеу өрісіне контактінің атын енгізуге болады.
3 Көрсетілетін тізімде қоңырау шалу керек контактіні түртіңіз.

## Қоңырауға жауап беру және қоңырауды қабылдамау

- Кіріс қоңырауға жауап беру үшін пернесін басыңыз.
- Дыбыссыз режимді қосу үшін пернесін бір рет, ал кіріс қоңырауды қабылдамау үшін екі рет басыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Қоңырау шалушыға хабар жібергіңіз келсе, түймесін түртіңіз.

## Екінші қоңырау шалу

1 Бірінші қоңырау кезінде ⋮ > **Қоңырау қосу** тармағын таңдап, нөмірді енгізіңіз.
2 Қоңырау шалу үшін пернесін басыңыз.
3 Екі қоңырау да қоңырау экранында көрсетіледі. Алғашқы қоңырау құлыптанып, күтуге жіберіледі.
4 Қоңыраулар арасында ауыстырып қосу үшін пернесін басыңыз. Не болмаса, конференциялық қоңырауды бастау үшін ⋮ > **Қоңыраулар біріктіру** тармағын таңдаңыз.
5 Барлық қоңырауларды аяқтау үшін пернесін басыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Әрбір қоңырау үшін ақы алынады.

## Қоңыраулар журналын көру

1 > тармағын таңдаңыз.
2 Барлық терілген, қабылданған және қабылданбаған қоңыраулардың тізімін көріңіз.

**КЕҢЕС!**

- Күнді, уақытты және қоңырау ұзақтығын көру үшін қоңырау журналының кез келген элементін түртіңіз.
- Жазылған элементтердің барлығын жою үшін ⋮ опциясын, одан кейін **Барлығын жою** опциясын түртіңіз.

## Қоңырау баптаулары

Провайдеріңіз ұсынатын қоңырауларды қайта бағыттау сияқты телефон қоңырауы параметрлерін әрі басқа арнайы мүмкіндіктерді реттеуге болады.

1 ○ > ⌐ тармағын таңдаңыз.

2 ⋮ > **Қоңырау баптаулары** опциясын түртіп, қажетті опцияларды конфигурациялаңыз.

# Контактілер

Телефонға контактілерді қосып, оларды Google тіркелгісіндегі контактілермен немесе контактілерді синхрондауды қолдайтын басқа контактілермен синхрондауға болады.

## Контактілерді іздеу

1 Контактілерді ашу үшін ○ > ⊡ тармағын таңдаңыз.
2 **Контактілерді іздеу** белгішесін түртіңіз де, пернетақтаны пайдаланып контакт атын енгізіңіз.

## Жаңа контакт қосу

1 ○ пернесін басып, жаңа контактінің нөмірін енгізіңіз.
2 ⋮ > **Контактілерге қосу** > **Жаңа контакт** тармағын түртіңіз.
3 Жаңа контактіге сурет қосу керек болса, кескін белгішесін түртіңіз. **Суретке түсіру** немесе **Альбомдардан таңдау** опциясын таңдаңыз.
4 Контакт үшін қажетті ақпаратты енгізіңіз.
5 **Сақтау** опциясын түртіңіз.

## Таңдаулы контактілер

Жиі қоңырау соғылатын контактілерді таңдаулылар ретінде жіктеуге болады.

### Контактіні таңдаулылар тізіміне қосу

1 Контактілерді ашу үшін ○ > ⊡ тармағын таңдаңыз.
2 Толық мәліметін көру үшін контактіні түртіңіз.

3 Экранның үстіңгі оң жағындағы жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша сары түске өзгереді.

### Контактіні таңдаулылар тізімінен жою

1 > пернесін басып, **Таңдаулылар** қойындысын түртіңіз.
2 Толық мәліметін көру үшін, контактіні таңдаңыз.
3 Экранның үстіңгі оң жағындағы сары жұлдызшаны түртіңіз. Жұлдызша ақ түске ауысады және контакт таңдаулылар тізімінен жойылады.

## Топ жасау

1 > тармағын таңдап, **Топтар** қойындысын түртіңіз.
2 ⋮ > **Жаңа топ** опциясын түртіңіз.
3 Жаңа топтың атын енгізіңіз. Жаңа құрылған топ үшін бөлек қоңырау үнін орнатуға да болады.
4 Топқа контактілер қосу үшін **Қатысушы қосу** түймесін түртіп, **Қосу** опциясын түртіңіз.
5 Топты сақтау үшін **Сақтау** пәрменін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Топ жойылатын болса, сол топқа белгіленген контактілер жоғалмайды. Олар контактілер тізімінде сақталып қалады.

# Хабарлар

Телефон мәтіндік және мультимедиалық хабар алмасуды түсінікті, оңай пайдаланылатын бір мәзірге біріктіреді.

## Хабар жіберу

1 ○ > ✉ тармағын таңдап, **Жаңа хабар жазу** опциясын түртіңіз.

2 Контакт атын немесе контакт нөмірін **Кімге:** өрісіне енгізіңіз. Контакт атын енгізсеңіз, сәйкес контактілер пайда болады. Ұсынылған алушыны түртуге және бірнеше контакт қосуға болады.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Әрбір жіберілген хабарға ақы алынуы мүмкін. Қызмет провайдерімен кеңесіңіз.

3 Хабар енгізуді бастау үшін мәтін жолын түртіңіз.

4 Опциялар мәзірін ашу үшін ⋮ опциясын түртіңіз. Қолжетімді опциялардың бірін таңдаңыз.

**КЕҢЕС!** Хабар арқылы бөлісетін файлды тіркеу үшін **Еңгізу** белгішесін түртуге болады.

5 Хабарламаны жіберу үшін **Жіберу** пәрменін түртіңіз.

**КЕҢЕС!**

- 160 таңбалы шектеу мәтінді хабарлардың кодталғанына және хабарда пайдаланылған тілге байланысты өзгеше болады.
- Егер мәтіндік хабарға сурет, бейне не аудио файл қосылса, ол автоматты түрде мультимедиалық хабарға түрлендіріледі және сәйкесінше қызмет көрсету жоспары шегеріледі.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Телефон арқылы сөйлесу кезінде мәтіндік хабар келсе, дыбыстық ескерту беріледі.

## Сөйлесулер көрінісі

Екінші тараппен алмастырылатын хабарлар хронологиялық тәртіппен пайда болады, сонда сөйлесуді қолайлы шолып қарауға болады.

## Хабар алмасу параметрлерін өзгерту

Телефонның хабар алмасу параметрлері хабарларды дереу жіберу үшін алдын ала анықталады. Параметрлерді қалауыңызша өзгертуге болады.

- ○ > ✉ тармағын таңдап, ⋮ > **Баптаулар** тармағын таңдаңыз.

# Камера және бейне

## Көрініс іздегіштегі камера опциялары

Суретке және бейнеге түсіру және оларды бөлісу үшін камераны немесе камкордерді пайдалануға болады.

- > тармағын таңдаңыз.

1. **Параметр**: сурет пен бейненің ажыратымдылығын орнату үшін түртіңіз.
2. **Галерея**: соңғы түсірілген фотосуретті немесе бейнені көру үшін түртіңіз.
3. **Жазу**: жазуды бастау үшін түртіңіз.
4. **Түсіру**: суретке түсіру үшін түртіңіз.
5. **Камераны ауыстыру**: артқы камера объективі мен алдыңғы камера объективін ауыстыру үшін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ.** Суретке түсірерден бұрын қорғаныш линзаны майда талшықты шүберекпен тазалауды ұмытпаңыз. Линза бетіндегі саусақтың іздерінен бұлыңғыр суреттер шығуы мүмкін.

## Ажыратымдылықты орнату

1 Камераның көрініс іздегішінде ▢ пернесін басып тұрыңыз.
2 Ажыратымдылықты орнатыңыз.

## Фотосуретке түсіру

1 ○ > 📷 тармағын таңдаңыз.
2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
3 Суретке түсіру үшін 📷 опциясын түртіңіз. Сурет автоматты түрде галереяға сақталады.

## Фотосуретке түсірген кезде

Соңғы түсірілген фотосуретті көру үшін экрандағы сурет нобайын түртіңіз.

| | |
|---|---|
| ✎ | Фотосуретті өңдеу үшін түртіңіз. |
| < | Қолжетімді бөлісу опцияларын ашу үшін түртіңіз. |
| 🗑 | Фотосуретті жою үшін түртіңіз. |
| ⋮ | Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз. |

## Бейне түсіру

1 > тармағын таңдаңыз.
2 Экрандағы нысанды жақтауға алыңыз.
3 Бейнені жазуды бастау үшін опциясын түртіңіз.
4 Жазбаның ұзақтығы экранның үстіңгі жағынан көрсетіледі.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Бейне жазылып жатқанда суретке түсіру үшін белгішесін түртіңіз.

5 Бейнені түсіруді кідірту үшін белгішесін түртіңіз. Қайта опциясын түртіп, жазуды жалғастыруға болады.

- НЕМЕСЕ -

Түсіруді тоқтату үшін опциясын түртіңіз. Бейне автоматты түрде галереяға сақталады.

## Бейнені түсіргеннен кейін

Соңғы түсірілген бейнені көру үшін экрандағы бейне нобайын түртіңіз.

| | |
|---|---|
| | Қолжетімді ортақтасу опцияларын ашу үшін түртіңіз (Хабар алмасу немесе Bluetooth). |
| | Бейнені жою үшін түртіңіз. |
| | Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз. |

## Галерея

Галерея қосымшасы сақтау орнындағы суреттер мен бейнелерді, оның ішінде Камера қосымшасымен түсірілгендерді және интернет немесе басқа орындардан жүктеп алынғандарды көрсетеді.

1 Сақтау орнында сақталған кескіндерді көру үшін > > тармағын таңдаңыз.

2 Альбомды ашу және оның құрамын көру үшін оны түртіңіз. (Альбомдағы суреттер мен бейнелер хронологиялық ретпен көрсетіледі.)

3 Альбомдағы суретті түртіп көріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Кодтауына байланысты кейбір файлдар дұрыс ойнатылмауы мүмкін.

### Суреттерді көру

Галерея қалталардағы суреттерді көрсетеді. Электрондық пошта сияқты қосымша суретті сақтағанда, суретті қамтитын жүктеп алу қалтасы автоматты түрде жасалады. Осы сияқты, скриншотты автоматты түрде түсіру Screenshots (Скриншоттар) қалтасын жасайды.

Суреттер жасалған күні бойынша көрсетіледі. Толық экранда көру үшін суретті таңдаңыз. Келесі немесе алдыңғы суретті көру үшін солға немесе оңға жылжыңыз.

## Ұлғайту және кішірейту

Суретте ұлғайту үшін келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Ұлғайту үшін кез келген жерде екі рет түртіңіз.
- Ұлғайту үшін суреттің кез келген орнында екі саусақты жазыңыз. Масштабты кішірейту үшін шымшыңыз немесе орнына келтіру үшін екі рет түртіңіз.

## Бейне параметрлері

1 пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

2 Қаралатын бейнені таңдаңыз.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | / | Бейнені ойнатуды кідірту/жалғастыру үшін түртіңіз. |
| 2 | | 10 секунд алға жылдам жылжыту үшін түртіңіз. |
| 3 | | 10 секунд артқа жылжыту үшін түртіңіз. |
| 4 | | Бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін түртіңіз. |
| 5 | | Экранды құлыптау/құлпын ашу үшін түртіңіз. |
| 6 | | Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз. |

**ЕСКЕРТПЕ**

- Бейне ойнап тұрғанда, дыбыс деңгейін реттеу үшін экранның оң жағын жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда, жарықтықты түзету үшін экранның сол жағын жоғары-төмен сырғытыңыз.
- Бейне ойнап тұрғанда, жылдам алға және кері айналдыру үшін саусағыңызды солдан-оңға қарай (немесе керісінше) сырғытыңыз.

## Фотосуреттерді өзгерту

Фотосуретті көру кезінде опциясын түртіңіз.

## Суреттерді/бейнелерді жою

Келесі әдістердің біреуін пайдаланыңыз:

- Қалта ішінде опциясын түртіп, фотосуреттер/бейнелер опциясын таңдап, **Жою** опциясын түртіңіз.
- Фотосуретті көру кезінде опциясын түртіңіз.

## Тұсқағаз орнату

Фотосуретті көру кезінде суретті тұсқағаз етіп орнату немесе контактіге тағайындау үшін > **Суретті басқаша сақтау** опциясын таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.

# Мультимедиа

## Музыка

Телефоныңызда барлық таңдаулы әндерді ойнатуға мүмкіндік беретін музыка ойнатқышы бар.

### Ән ойнату

1 пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

2 **Әндер** қойындысын түртіңіз.

3 Ойнатылатын әнді таңдаңыз.

4 Төмендегідей опциялар бар.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | | Ойнатуды кідірту үшін түртіңіз. |
| | | Ойнатуды жалғастыру үшін түртіңіз. |
| 2 | | Альбомдағы, ойнату тізіміндегі не еркін ойнатудағы келесі трекке өту үшін түртіңіз. Алға жылдам өткізу үшін басып тұрыңыз. |

| | | |
|---|---|---|
| ❸ | ⏮ | Ағымдағы тректі қайта іске қосу немесе альбомдағы, ойнату тізіміндегі немесе еркін ойнатудағы алдыңғы трекке өткізу үшін түртіңіз. Артқа жылдам айналдыру үшін басып тұрыңыз. |
| ❹ | 🔊 | Дыбыс деңгейін реттеу үшін түртіңіз. |
| ❺ | ☰ | Музыкалар кітапханасын ашу үшін түртіңіз. |
| ❻ | ⤮ | Ағымдағы ойнату тізімін еркін ойнату үшін түртіңіз (тректер еркін ретпен ойнатылады). |
| ❼ | ⟲ | Барлық әндерді қайталау, ағымдағы әнді қайталау және қайталауды өшіру режимдерін ауыстыру үшін түртіңіз. |
| ❽ | ★ | Әнді таңдаулыларға қосу үшін түртіңіз. |
| ❾ | ☰ | Ағымдағы ойнату тізімін ашу үшін түртіңіз. |
| ❿ | ⋮ | Қосымша опцияларға қатынасу үшін түртіңіз. |

**ЕСКЕРТПЕ**

- Орнатылған бағдарламалық құралға байланысты кейбір файл пішімдеріне қолдау көрсетілмеуі мүмкін.
- Егер файл өлшемі қол жетімді жадтан асса, файлдарды ашқанда қате орын алуы мүмкін.
- Музыкалық файлдың авторлық құқықтары халықаралық келісімдермен және мемлекеттік авторлық құқықтар туралы заңдармен қорғалуы мүмкін. Сондықтан, музыканы қайта шығару немесе көшіру үшін рұқсат немесе лицензия алу қажет болуы мүмкін. Кейбір елдерде мемлекеттік заңдар авторлық құқықпен қорғалған материалды жеке пайдалану үшін көшіруге тыйым салады. Файлды жүктеу немесе көшіру алдында тиісті елдің мұндай материалды пайдалануға қатысты мемлекеттік заңдарын қараңыз.

# Утилиталар

## Сағат

Сағат қосымшасы Оятқыштар, Таймер, Әлемдік сағат және Секундомер функцияларына өтуге мүмкіндік береді. Экран үстіндегі қойындыларды түрту арқылы немесе экранда көлденеңінен сипау арқылы осы функцияларға өтуге болады.

- пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

### Оятқыш

Оятқыштар қойындысы оятқыштарды орнатуға мүмкіндік береді.

1 пернесін басып, > > **Оятқыш** қойындысын түртіңіз.
2 Жаңа оятқышты қосу үшін + опциясын түртіңіз.
3 Баптауларды қажетінше түзетіп, **Сақтау** опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Сонымен қатар, өңдеу үшін бар оятқышты түртуге болады.

### Таймер

Таймер қойындысы орнатылған уақыт өткен кезде дыбыстық сигналмен оятады.

1 пернесін басып, > > **Таймер** қойындысын түртіңіз.
2 Таймерде қажетті уақытты орнатыңыз.
3 Таймерді іске қосу үшін **Бастау** опциясын түртіңіз.
4 Таймерді тоқтату үшін **Тоқта.** опциясын түртіңіз.

## Әлемдік сағат

Әлемдік сағат қойындысы әлем бойынша басқа қалалардағы ағымдағы уақытты тексеруге мүмкіндік береді.

1 пернесін басып, > > **Әлемдік сағат** қойындысын түртіңіз.

2 + опциясын түртіп, қажет қаланы таңдаңыз.

## Секундомер

Секундомер қойындысы телефонды секундомер ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.

1 пернесін басып, > > **Секундомер** қойындысын түртіңіз.

2 Секундомерді қосу үшін **Бастау** түймесін түртіңіз.
   • Айналым уақыттарын жазу үшін **Айналым** түймесін түртіңіз.

3 Секундомерді тоқтату үшін **Тоқта.** түймесін түртіңіз.

## Есептегіш

Есептегіш қолданбасы стандартты калькуляторомен математикалық есептеулерді орындауға мүмкіндік береді.

1 пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

2 Сандарды енгізу үшін сандық түймелерді түртіңіз.

3 Қарапайым есептеулер үшін қажетті функцияны (+, –, x немесе ÷) және артынан «=» таңбасын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ**

• Журналды тексеру үшін ⋮ > **Есептеу журналы** тармағын таңдаңыз.

## Күнтізбе

Күнтізбе қосымшасы оқиғалар кестесін бақылауға мүмкіндік береді.

1 пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

2 Оқиға қосылатын күнді түртіңіз. Содан соң, > **Жаңа шара** тармағын таңдаңыз.

## Диктофон

Диктофон қосымшасы түрлі жолдармен дыбыстық файлдарды жазады.

### Дыбыс немесе дауыс жазу

1 пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

2 Жазуды бастау үшін опциясын түртіңіз.

3 Жазуды аяқтау үшін опциясын түртіңіз.

4 Жазбаны тыңдау үшін опциясын түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Жазбаларға кіру үшін түймесін түртіңіз. Сақталған жазбаларды тыңдауға болады.

## Дауыспен іздеу

Бұл қосымшаны веб-беттерден дауыспен іздеу үшін пайдаланыңыз.

1 пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

2 Экранда **Тыңдау...** жазуы пайда болғанда кілтсөзді немесе фразаны айтыңыз. Пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

## Жүктеулер

Бұл қосымшаны қосымшалар арқылы қандай файлдар жүктеп алынғанын көру үшін пайдаланыңыз.

- пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

## FM радио

Телефонда ішкі FM радиосы бар, осылайша таңдаулы станцияларыңызды реттеп, жолда тыңдауға болады.

- пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

**КЕҢЕС!** Антенна ретінде пайдалану үшін құлақаспаптарды тығу қажет.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Бұл қолданба аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

# Веб-браузер

## Ғаламтор

Интернет жылдам, қанық түсті ойындар, музыка, жаңалықтар, спорт, ойын-сауық әлемін беріп, ұялы телефоныңызға тікелей көп нәрсе жүктейді.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Бұл қызметтерге қосылғанда және мазмұнды жүктегенде қосымша ақы алынуы мүмкін. Желі провайдерінен деректердің ақысын біліңіз.

- пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

## Веб-беттерді көру

Мекенжай өрісін түртіп, веб-мекенжайды енгізіңіз де, пернетақтадағы **Өту** опциясын түртіңіз.

## Бетті ашу

Жаңа бетке өту үшін 1 > + белгішесін түртіңіз.
Басқа бір веб-бетке өту үшін 2 пәрменін түртіп, жоғары немесе төмен жылжыңыз да, таңдау үшін бетті түртіңіз.

## Вебте дауыспен іздеу

Мекенжай өрісін түртіп, опциясын түртіңіз. Ұсынылған кезде кілтсөзді айтыңыз да, пайда болған ұсынылған кілтсөздердің біреуін таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Бұл мүмкіндік аймаққа немесе қызмет провайдеріне байланысты қолжетімді болмауы мүмкін.

### Бетбелгілер

Ағымдағы веб-бетке бетбелгі қою үшін ⋮ > **Бетбелгі қосу** > **Сақтау** тармағын таңдаңыз.

Бетбелгі қойылған веб-бетті ашу үшін ⋮ > **Бетбелгілер** тармағын түртіп, қажетті бетбелгіні таңдаңыз.

### Жазбалар

Соңғы кірген веб-беттер тізімін ашу үшін ⋮ > **Бетбелгілер** > **Жазбалар** қойындысын түртіңіз. Барлық жазбаларды тазалау үшін > **Иә** тармағын таңдаңыз.

## Chrome

Ақпаратты іздеу және веб-беттерді шолу үшін Chrome шолғышын пайдаланыңыз.

- пернесін басып, > **Google** қалтасы > түймесін түртіңіз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Бұл қолданба аймаққа және қызмет провайдеріне қарай қолжетімді болмауы мүмкін.

### Веб-беттерді көру

Мекенжай жолын түртіңіз де, веб-мекенжайды немесе іздеу шарттарын енгізіңіз.

### Бетті ашу

Жаңа бет ашу үшін ⋮ қойындысы > **New tab** тармағын түртіңіз.

Басқа веб-бетке өту үшін ⋮ > **Recent tabs** тармағын түртіп, бетті түртіп таңдаңыз.

# Баптаулар

Параметрлер қосымшасында телефонның конфигурациясын жасауға арналған құралдардың көбісі берілген. Параметрлер қосымшасындағы барлық параметрлер осы бөлімде сипатталған.

### Параметрлер қосымшасын ашу

- пернесін басып, > тармағын таңдаңыз.

## СЫМСЫЗ ЖЕЛІЛЕР

**< Wi-Fi >**

Қолжетімді Wi-Fi желілерін қосу үшін Wi-Fi функциясын қосыңыз.

**< Bluetooth >**

Bluetooth функциясын пайдалану үшін Bluetooth сымсыз байланыс мүмкіндігін қосыңыз не өшіріңіз.

**< Ұялы деректер >**

Деректер қолданысын көрсетеді және мобильді деректер шегін орнатады.

**< Қоңырау баптаулары >**

Бұл мәзір әртүрлі қоңырау параметрлерін конфигурациялауға мүмкіндік береді.

**Дауыс поштасы**

Байланыс операторының дауыстық пошта қызметін таңдауға мүмкіндік береді.

**Бекітілген теру нөмірлері**

Телефоннан қоңырау шалуға болатын нөмірлердің тізімін басқаруға және жасауға мүмкіндік береді. Осы үшін оператордан алынатын PIN2

коды қажет болады. Іске қосылса, телефоннан тек тізімде бекітілген теру нөмірлеріне қоңырау шалуға болады.

**Қоңырауды ажырату**

Қоңырауды қабылдамау функциясын орнатуға мүмкіндік береді.

**Хабармен бірге қабылдамау**

Қоңырауды қабылдамау қажет кезде осы функция арқылы жылдам хабар жіберуге болады. Бұл жиналыс кезінде қоңырауды қабылдамау керек болған жағдайда пайдалы.

**Қоңырауға жауап**

Қоңырауға жауап беру үшін осы әдісті таңдаңыз.

**Қоңырауды бұру**

Қоңыраулар бағытын өзгерткенде таңдауға мүмкіндік береді.

**Автоматты жауапшы**

Қосылған хэндсфри құрылғысы кіріс қоңырауына автоматты түрде жауап берместен бұрынғы уақытты орнатыңыз.

**Қосылым дірілі**

Екінші тарап қоңырауға жауап бергенде телефонды дірілдетеді.

**Белгісіз нөмірлерді сақтау**

Белгісіз нөмірлерді қоңыраудан кейін контактілерге қосуға мүмкіндік береді.

**Қоңырауға тыйым салу**

Кіріс, шығыс немесе халықаралық қоңырауларды құлыптайды.

**Қоңырау ұзақтығы**

Әр түрлі қоңыраулардың байланыс ұзақтығын көруге мүмкіндік береді.

**Қосымша баптаулар**

Қосымша қоңырау параметрлерін өзгертуге мүмкіндік береді.

**< Модем ретінде пайдалану >**

**USB-модем**

Интернет байланысын USB кабелі арқылы компьютермен бөлісуге мүмкіндік береді.

**Wi-Fi ену нүктесі**

Сондай-ақ, мобильді кең жолақты қосылымын қамтамасыз ету үшін телефонды пайдалануға болады. Кіру нүктесін жасау және байланыспен бөлісу.

**Bluetooth байланыстырылды**

Bluetooth мүмкіндігі арқылы басқа құрылғыларға қосуға мүмкіндік береді.

**Анықтама**

USB модемі, Wi-Fi кіру нүктесі мен Bluetooth модемі туралы анықтама ақпаратын көрсетеді.

**< Қосымша >**

**Ұшақ режимі**

Ұшақ режимі (ұшу режимі) қоңыраулар шалуға немесе қабылдауға, не болмаса деректерді пайдалануға тыйым салынған аумақта болғанда ойындар және музыка сияқты телефон функцияларының көпшілігін пайдалануға мүмкіндік береді. Ұшақ режиміне орнатқанда қоңырауларды жіберу немесе қабылдау, не болмаса онлайн деректерге қол жеткізу мүмкін болмайды.

**Мобильді желілер**

Бұл мәзір әртүрлі ұялы байланыс желісі параметрлерін конфигурациялауға мүмкіндік береді.

**VPN**

Телефоннан корпоративтік желі сияқты қауіпсіз жергілікті желі ішіндегі ресурстарға қосылуға және оларды ашуға мүмкіндік беретін

виртуалды жеке желілерді (VPN) қосуға, орнатуға және басқаруға болады.

## ҚҰРЫЛЫМ

**< Дыбыс & Ескерту >**

**Дыбыс пішіні**

Телефонның дыбыс профилін орнатуға мүмкіндік береді. **Дыбыс**, **Тек діріл** опциясынан таңдаңыз.

**Дыбыс деңгейі**

Қажеттіліктерге және ортаңызға сай келуі үшін телефонның дыбыс деңгейі параметрлерін реттейді.

**Қоңырау үні**

Қоңыраулар үшін қоңырау үндерін орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы + опциясын түрту арқылы қоңырау үнін қосуға болады.

**Дірілі бар дыбыс**

Қоңыраулар келгенде қоңырау үнінен басқа телефонды дірілдететін ету үшін белгіленіз.

**Діріл түрі**

Діріл түрін таңдауға мүмкіндік береді.

**Кедергілер**

Хабарландырулардың әрекетті үзулерді болдырмау кестесін орнатуға мүмкіндік береді. Тек басымдылықпен опциясы орнатылғанда белгілі бір мүмкіндіктердің әрекетті үзуге рұқсат етуді орната аласыз.

**Қосымшалар**

«Мазаламаңыз» режимі «Тек басым» деп орнатылғанда қолданбалардың хабарландыруларды көрсетуінің алдын алуға немесе қолданбаларды басымдық бар хабарландыруларды көрсететін етіп реттеуге мүмкіндік береді.

**Хабарландыру LED индикаторы**

Қосу немесе өшіру үшін қосқышты түртіңіз. Қосулы күйі таңдалған хабарландырулар үшін ЖШД жарығын әрқайсысына қойылған түспен іске қосады.

**Ескерту  дыбыстары**

Хабарландыру дыбысын орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге экранның жоғарғы оң жақ бұрышындағы + опциясын түрту арқылы хабарландыру дыбысын қосуға болады.

**Түрткенде дірілдеу**

Негізгі экранның сенсорлы түймелерін түрткенде және басқа пайдаланушылық интерфейстің өзара әрекеттесулері кезінде дірілдеу үшін белгіленіз.

**Дыбыс әсерлері**

Нөмір теру тақтасының түрту дыбыстарын, перне және түрту дыбыстарын, экран құлпын ашу дыбысын және қалта дыбысын орнату үшін түртіңіз.

**Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары**

Құрылғының кіріс қоңырауын және хабар оқиғасын автоматты түрде оқуға мүмкіндік береді.

**< Дисплей >**

**Шрифт түрі**

Қажетті шрифт түрін таңдаңыз.

**Шрифт өлшемі:**

Қажетті шрифт өлшемін таңдаңыз.

**Жарықтығы**

Сырғытпа көмегімен экран жарықтығын реттеңіз.

**Экранды автоматты бұру**

Планшетті бұрған кезде бағдарды автоматты түрде ауыстыру үшін белгіленіз.

**Экран жарығының өшу уақыты**

Экран автоматты түрде өшкенге дейінгі уақытты орнатыңыз.

**Daydream функциясы**

Телефон докта тұрғанда және/немесе зарядталып жатқанда ұйқы режиміндегі кезін көрсету үшін экран сақтағышты таңдаңыз.

**Пернетақта жарығы**

Пернетақта жарығын қос үшін ұяшыққа белгі қойып, пернетақта жарығының ұзақтығын орнатыңыз.

**Қозғалыс сенсорын мөлшерлеу**

Сенсордың еңкейту және жылдамдық дәлдігін жақсартуға мүмкіндік береді.

**< Өзіндік бет экраны >**

**Негізгіні таңдау**

Қажетті «Home» тақырыбын таңдаңыз. **Үй** (стандартты Android орналасу схемасы) немесе **EasyHome** (Android жүйесінің құрылымында жылжумен жақсы таныс емес пайдаланушыларға арналған қарапайым нұсқа) опцияларының бірін таңдаңыз.

**Тұсқағаз**

Негізгі экранда пайдаланылатын тұсқағазды орнатады.

**Экран әсері**

Бір негізгі экран кенебінен келесіге сырғытқанда көрсетілетін әсер түрін таңдаңыз.

**Негізгі экран айналымына рұқсат ету**

Негізгі экранын үздіксіз айналдыруға мүмкіндік беру үшін ұяшыққа белгі қойыңыз (соңғы экраннан кейін бірінші экранға қайта айналдыру).

**Анықтама**

Негізгі экранға арналған анықтама ақпаратын көрсетеді.

**< Экранды құлыптау >**

**Экран құлпын таңдау**

Телефонды қорғау үшін экран құлпы түрін орнатыңыз.

**< Сақтау орны >**

Құрылғыдағы пайдаланылған және қолжетімді ішкі жадыны бақылауға болады.

**< Батарея және энергия сақтау >**

**Батареяны қолдану**

Батареяның пайдаланысын көріңіз.

**Күй жолағындағы батарея қуатының пайызы**

Батарея белгішесінің жанындағы күй жолағынан батарея заряды пайыздық көрсеткішін көрсету үшін белгілеңіз.

**Батарея сақтаушы**

Батареяны үнемдеу құралы қосқышын қосу немесе өшіру үшін түртіңіз. Батарея сақтаушыны автоматты түрде қосатын батарея зарядының пайыздық деңгейін орнатады. **Дереу**, **5% батарея** және **15% батарея** опцияларының бірін таңдаңыз.

**Анықтама**

Батареяны үнемдеу элементтерінің ақпаратын көрсетеді.

**Ақылды қуат үнемдегіш**

Қосу немесе өшіру үшін қосқышты түртіңіз. Экран өшірулі кезінде қажетсіз әрекеттерді азайту арқылы батареяны үнемдеңіз.

**< Қосымшалар >**

Телефонға орнатылған қосымшалар туралы мәліметтерді көруге, олардың деректерін реттеуге және оларды тоқтатқызуға мүмкіндік береді.

**< Әдепкі хабар алмасу қолданбасы >**

Бұл мәзір әдепкі хабарлар қосымшасы ретінде қолданылатын хабарлар қосымшасын таңдауға мүмкіндік береді.

**< Аударып жабу қолданбасы >**

Бұл мәзір қаптың жапқышы жабылған кездегі қолданбаның әрекетін таңдауға мүмкіндік береді.

## ЖЕКЕ

**< Орналасу жері >**

Орын қызметін қосыңыз, телефоныңыз Wi-Fi және мобильді желілерді қолданып орынды жобалап анықтайды. Бұл опцияны таңдағанда, сізден Google компаниясының осы қызметтерді көрсеткенде орныңызды пайдалануына келісесіз бе, сол сұралады.

**Режимі**

Ағымдағы орын туралы ақпаратты анықтау әдісін орнатады.

**Камера**

Фотосуреттерге немесе бейнелерге орын бойынша тег қою ұяшыққа белгі қойыңыз.

**Google орындар тарихы**

Google мен оның өнімдері пайдаланатын орналасқан жеріңіз туралы ақпарат параметрлерін таңдауға мүмкіндік береді.

**< Қауіпсіздік >**

Телефон мен оның деректерін қорғауға көмектесу жолын реттеу үшін Қауіпсіздік мәзірін пайдаланыңыз.

**Телефонды шифрлау**

Телефондағы деректерді қауіпсіздік үшін шифрлауға мүмкіндік береді. Телефонды қосқан сайын оны шифрсыздандыру үшін сізден PIN не құпия сөз енгізу қажет етіледі.

**SD карта сақтау орнын шифрлау.**

SD карта сақтау орнын шифрлап, деректерді басқа құрылғылар пайдалана алмайтын күйде сақтау.

**SIM карта құлпын орнату**

SIM картасын құлыптау үшін PIN кодын орнатып, PIN кодын өзгертуге мүмкіндік береді.

**Құпия сөзді көрсетіп теру**

Енгізгеніңізді көру үшін енгізу кезінде құпия сөздердің әрбір таңбасын қысқа уақытқа көрсету мақсатында ұяшыққа белгі қойыңыз.

**Құрал басқарушылар**

Телефон әкімшілерін көріңіз немесе өшіріңіз.

**Белгісіз көздер**

Play Store дүкенінен алынбаған қолданбаларды орнатуға мүмкіндік береді.

**Қолданбаларды растау**

Зиян келтіруі мүмкін қолданбаларды орнатудың алдында рұқсат етпеу немесе ескерту.

**Сақтау орнының түрі**

Жабдықпен қорғалатын.

**Сертификатты басқару**

- **Сенімді тіркелгі деректері**: қолданбаларға телефонның қауіпсіз куәліктер шифрланған қоймасына, қатысты құпия сөздерге және басқа тіркелгі деректеріне кіруге мүмкіндік беру үшін осы параметрге құсбелгі қойыңыз. VPN және Wi-Fi байланыстарының кейбір түрлерін орнату үшін, мандаттарды сақтау орнын пайдаланасыз. Қауіпсіз тіркелгі деректерін сақтау орны үшін құпия сөзді орнатпасаңыз, бұл параметр күңгірттенеді.
- **Сақтау орнынан орнату**: қауіпсіз куәлікті орнату үшін түртіңіз.

- **Анық тіркелгі деректері**: барлық қауіпсіз сертификаттарды және соған қатысты тіркелгі деректерін жояды және қауіпсіз сақтау орнының жеке құпия сөзін өшіреді.

**Trust agents**

Экранды құлыптамай пайдалану үшін қолданбаларды таңдаңыз.

**Контактілі экран**

Контактілі экран арқылы құрылғыны белгілі бір қолданба экранын көрсететін етіп қосуға болады.

**Қолдану қатынасы бар қолданбалар**

Телефондағы қолданбалардың пайдаланылуы туралы ақпаратты көруге мүмкіндік береді.

**< Есептік жазбалар & синхрондау >**

Google және басқа қолдау көрсетілетін есептік жазбаларды қосу, жою және басқару үшін Есептік жазбалар және синхрондау параметрлері мәзірін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, бұл параметрлерді барлық қосымшалардың деректерді жеке кестелерінде жіберу, қабылдау және қадамдастыру жолын және барлық қосымшалардың пайдаланушы деректерін автоматты түрде қадамдастыра алатындығын басқару үшін пайдаланасыз.

Gmail™, Calendar және басқа қосымшаларда да деректерді қадамдастырудың жеке жолдары болуы мүмкін; мәліметтерді сол қосымшалардағы бөлімдерден қараңыз. Жаңа есептік жазба қосу үшін **Есептік жазба қосу** түймесін түртіңіз.

**< Тіл және пернетақта >**

Телефондағы мәтін және экрандағы пернетақтаны реттеу оған қоса сөздігіне қосылған сөздер үшін тілді таңдаңыз.

**Тіл**

Телефонда пайдаланылатын тілді таңдаңыз.

**Әдепкі**

Әдепкі пернетақта түрін таңдауға мүмкіндік береді.

**LG пернетақтасы**

LG пернетақта параметрлерін өзгерту үшін «Параметрлер» белгішесін түртіңіз.

**Google дауыспен теру**

Деректерді енгізу мақсатында Google дауыспен теру параметрін таңдау үшін ұяшыққа белгі қойыңыз. Google дауыстық параметрлерін өзгерту үшін «Параметрлер» белгішесін түртіңіз.

**Дауыспен іздеу**

Дауыспен іздеу параметрлерін конфигурациялау үшін түртіңіз.

**Мәтінді сөзге айналдыру шығысы**

Мәтінді сөзге айналдыру шығысы үшін қажетті жүйені немесе жалпы параметрлерді таңдау үшін түртіңіз.

**Меңзердің жылдамдығы**

Меңзердің жылдамдығын реттеңіз.

**Кері қайтару түймелері**

Оң жақтағы негізгі түймені пайдалану үшін тінтуір түймелерін кері қайтару.

**< Сақтық көшірме және қайта орнату >**

Параметрлер мен деректерді басқару үшін параметрлерді өзгертіңіз.

**LG Backup**

Барлық ақпараттың сақтық көшірмесін құрылғыңызға сақтайды және оны деректер жоғалғанда немесе ауыстырғанда қалпына келтіреді.

**Деректерге резервтік көшірме жасау**

Қолданба деректерінің, Wi-Fi құпия сөздерінің және басқа параметрлердің сақтық көшірмесін Google қызметтеріне сақтаңыз.

**Сақтық көшірме тіркелгісі**

Ақпараттың сақтық көшірмесін жасауға пайдаланылатын ағымдағы есептік жазбаны көрсетеді.

**Автоматты түрде қайта орнату**

Қолданбаны қайта орнатқанда сақтық көшірмесі жасалған параметрлер мен деректерді қалпына келтіріңіз.

**Зауыттық деректерді қалпына келтіру**

Параметрлерді зауыттық әдепкі мәндерге қайта орнатады және барлық деректерді жояды. Егер телефонды осы әдіспен қалпына келтірсеңіз, сізден алғашқы рет Android жүйесін қосқанда сұралған ақпаратты қайта енгізуіңізді сұрайды.

## ЖҮЙЕ

**< QuickButton >**

**QuickButton пернесі** арқылы жылдам кіру қажет қолданбаларды таңдаңыз.

**< Күн мен уақыт >**

Күн мен уақыттың көрсетілу жолының таңдауларын орнатыңыз.

**< Қол жетімділік >**

Телефонда орнатылған арнайы мүмкіндіктер қосылатын модульдерін реттеу үшін Арнайы мүмкіндіктер параметрлерін пайдаланыңыз.

**Көру**

- **TalkBack:** көзі нашар көретін адамдарға ауызша жауап беріп көмектесетін Talkback функциясын орнатуға мүмкіндік береді.
- **Хабарламалар/қоңыраулар -дың дауысты хабарлаулары:** оны қосу немесе өшіру үшін ⊙ түртіңіз. «Қосу» опциясы келген қоңыраулар мен хабарларға арналған автоматты ауызша ескертулерді тыңдауға мүмкіндік береді.

- **Экрандағы көлеңкелер**: экранды қараңғылау контрастқа орнату үшін белгіленіз.
- **Шрифт өлшемі:** қаріп өлшемін орнатады.
- **Сенсорлы ұлғайту**: экранды үш рет түрту арқылы үлкейту және кішірейтуге мүмкіндік береді.
- **Экран түсін керу қайтару**: экран мен мазмұнның түстерін алмастыру үшін құсбелгі қойыңыз.
- **Экран түсін реттеу**: экран мен мазмұн түстерін реттеуге мүмкіндік береді.
- **Экран түсінің сүзгісі**: экран мен мазмұн түстерін өзгертуге мүмкіндік береді.

**Есту**

- **Тақырып**: есту мүмкіндігі нашар адамдарға тақырып параметрлерін реттеуге мүмкіндік береді.
- **Хабарландыру LED индикаторы**: кіріс қоңыраулары мен хабарландырулар үшін ЖД шамын іске қосуға мүмкіндік береді.
- **Барлық дыбыстарды өшіру**: құрылғының барлық дыбысын өшіру үшін ұяшыққа белгі қойыңыз.
- **Аудио түрі**: аудио түрін орнатады.
- **Дыбыс балансы**: дыбыс бағытын орнатады. Орнату үшін сырғыту жолағындағы сырғытпаны жылжытыңыз.

**Қозғауыш және тану мүмкіндігі**

- **Түртуге жауап беру уақыты**: түрту және жауап беру уақытын орнатады.
- **Touch assistant**: жалпы әрекеттермен оңай өткізетін сенсорлық тақтаны көрсетеді.
- **Экран жарығының өшу уақыты**: экран өшерден бұрын уақыт мөлшерін орнатады.

- **Басқару аймақтарын түрту**: сенсорлық әрекеттерді экранның бір аумағында шектеу үшін сол экранның аумағын таңдауға мүмкіндік береді.

**Мәтінің арнайы мүмкіндіктері**

Негізгі экранды үш рет түрту арқылы жылдам таңдалған мүмкіндіктерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.

**Экранды автоматты бұру**

Құрылғының бағдарына байланысты (портрет немесе альбомдық) құрылғының экранды бұруына рұқсат ету үшін белгіленіз.

**Switch Access**

Пернетақта пернелері сияқты жұмыс істейтін бір немесе бірнеше қосқыш арқылы құрылғымен байланысуға мүмкіндік береді. Бұл мәзір құрылғымен тікелей байланыстан қорғайтын мобильділік шектеулері бар пайдаланушыларға пайдалы болуы мүмкін.

**< Телефон ақпараты >**

Құқықтық ақпаратты қарап, телефон күйін және бағдарламалық құралдарды тексеріңіз және бағдарламалық құралды жаңартыңыз.

# Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

## Телефонның бағдарламалық құралын жаңарту

### LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын интернеттен жаңарту

Бұл функцияны пайдалану туралы қосымша ақпарат алу үшін http://www.lg.com/common/index.jsp → сайтына кіріп, елді және тілді таңдаңыз.

Осы мүмкіндікті пайдаланып, телефонның микробағдарламасын қызмет көрсету орталығына бармастан, ыңғайлы түрде интернет арқылы ең соңғы нұсқасына жаңартуға болады. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Ұялы телефонның микробағдарламасын жаңарту кезінде пайдаланушының толық назары қажет болатындықтан, жалғастырмас бұрын, әр қадамда пайда болатын нұсқаулар мен ескертпелерді тексеріңіз. Жаңарту кезінде USB деректер кабелін алу ұялы телефонды қатты зақымдауы мүмкін екенін ескеріңіз.

**ЕСКЕРТПЕ**

- LG компаниясы бағдарламалық құрал жаңартуларын өз қалауы бойынша тек таңдаулы үлгілерге қолжетімді ету құқығын өзінде қалдырады және бағдарламалық құралдың ең соңғы нұсқасы телефондардың барлық үлгілері үшін қолжетімді болатынына кепілдік бермейді.

## LG ұялы телефонының бағдарламалық құралын сымсыз (OTA) стандарты арқылы жаңарту

Бұл мүмкіндік телефонның микробағдарламасын OTA арқылы, USB деректер кабелімен қосусыз ыңғайлы жаңартуға мүмкіндік береді. Бұл мүмкіндік LG құрылғыңыз үшін жаңарақ микробағдарлама нұсқасын қол жетімді еткенде ғана қол жетімді болады.

Алдымен ұялы телефондағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру керек: **Баптаулар** > **Телефон ақпараты** > **Жаңарту орталығы** > **БҚ жаңартпасы** > **Жаңартуды қазір тексеру**.

**ЕСКЕРТПЕ**

- Жеке деректеріңіз—соның ішінде Google есептік жазбаңыз бен барлық басқа есептік жазбаларыңыз туралы ақпарат, жүйе/қолданба деректері мен параметрлері, барлық жүктеп алынған қолданбалар және DRM лицензияңыз —телефонның бағдарламалық құралын жаңарту процесі кезінде жоғалуы мүмкін. Сондықтан, LG компаниясы телефонның микробағдарламасын жаңартпастан бұрын жеке деректердің сақтық көшірмесін жасауды ұсынады. LG компаниясы жеке деректердің жоғалуына жауапты болмайды.
- Бұл мүмкіндік желі қызметінің провайдеріне, аймаққа немесе мемлекетке байланысты.

# Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

## Осы пайдаланушы нұсқаулығы туралы

- Құрылғыны пайдалану алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Телефонды қауіпсіз және дұрыс пайдалануды қамтамасыз етеді.
- Осы нұсқаулықта берілген кейбір суреттер және скриншоттар телефоныңызда басқа болуы мүмкін.
- Мазмұны түпкілікті өнімнен не болмаса қызмет провайдерлері немесе операторлары қамтамасыз еткен бағдарламадан басқаша болуы мүмкін. Осы мазмұн алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін. Осы нұсқаулықтың ең соңғы нұсқасын алу үшін LG веб-сайтына кіріңіз: www.lg.com.
- Телефон қосымшалары және олардың функциялары елге, аймаққа немесе жабдық спецификацияларына қарай әртүрлі болуы мүмкін. LG компаниясы LG компаниясынан басқа провайдерлер әзірлеген қосымшаларды пайдалану нәтижесінде болған кез келген өнімділік мәселелеріне жауапты болмайды.
- LG компаниясы тізбені өзгерту, параметрлерді өзгерту не операциялық жүйе бағдарламасын өзгерту нәтижесінде болған өнімділік немесе үйлесімсіздік мәселелеріне жауапты болмайды. Операциялық жүйені реттеудің кез келген әрекеті құрылғының немесе оның қолданбаларының тиісті түрде жұмыс істемеуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғымен бірге қамтамасыз етілген бағдарлама, дыбыс, тұсқағаз, суреттер және басқа мультимедиа шектеулі пайдалану үшін лицензияланған. Осы материалдарды шығарып алып, коммерциялық немесе басқа мақсаттарға пайдалансаңыз, авторлық құқықтар туралы заңдарды бұзып жатқан болуыңыз

мүмкін. Пайдаланушы ретінде мультимедианы заңсыз пайдалану үшін толығымен жауапты боласыз.

- Хабар алмасу, жүктеу және жүктеп алу, автоматты түрде синхрондау немесе орын қызметтерін пайдалану сияқты деректер қызметтеріне қосымша ақылар алынуы мүмкін. Қосымша шығынданбау үшін қажеттіліктерге қолайлы деректер жоспарын таңдаңыз. Қосымша деректер алу үшін қызмет провайдерімен хабарласыңыз.

## Сауда белгілері

- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Барлық құқықтары қорғалған. LG және LG logo — LG Group компаниясының және онымен байланысты ұйымдардың тіркелген сауда белгілері. Барлық басқа сауда белгілері тиісті иелерінің меншігі болып табылады.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ және Play Store™ — Google, Inc корпорациясының сауда белгілері болып табылады.
- Bluetooth® — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының дүниежүзінде тіркелген сауда белгісі.
- Wi-Fi® және Wi-Fi логотипі — Wi-Fi Alliance компаниясының тіркелген сауда белгілері.
- Барлық басқа сауда белгілері және авторлық құқықтары тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

# Қосалқы құралдар

Телефонмен бірге пайдалану үшін төмендегі қосалқы құралдарды қолдануға болады. **(Төменде берілген элементтер қосымша болуы мүмкін.)**

- Саяхат адаптері
- Жылдам іске кірісу нұсқаулығы
- Стереогарнитура
- USB кабелі
- Батарея

**ЕСКЕРТПЕ**

- Әрдайым түпнұсқа LG қосалқы құралдарын ғана пайдаланыңыз. Жинақтағы заттар осы құрылғыға ғана арналған және басқа құрылғылармен үйлесімді болмауы мүмкін.
- Құрылғымен қамтамасыз етілетін элементтер және қолжетімді қосалқы құралдар ауданға немесе қызмет провайдеріне байланысты өзгеруі мүмкін.

# Ақауларды жою

Бұл тарауда телефонды пайдаланғанда кездесуіңіз мүмкін кейбір ақаулар тізілген. Кейбір ақаулар қызмет көрсетушіге хабарласуды талап етеді, алайда көбінесе оларды өз бетіңізше түзетуге болады.

| Хабар | Мүмкін себептері | Ықтимал түзету шаралары |
|---|---|---|
| SIM немесе USIM картасының қатесі | Телефонда SIM немесе USIM картасы жоқ немесе ол дұрыс салынбаған. | SIM немесе USIM картасының дұрыс салынғанын тексеріңіз. |
| Желі байланысы жоқ/желі жоғалуда | Сигнал әлсіз немесе сіз оператор желісінен тыс жердесіз. | Терезеге қарай немесе ашық аймаққа қарай жылжыңыз. Желі операторының қамту картасын қараңыз. |
| | Оператор жаңа қызметтерді қолданды. | SIM немесе USIM картасы 6-12 айдан ескірек пе, соны тексеріңіз. Солай болса, SIM немесе USIM картаңызды желілік провайдердің ең жақын филиалында ауыстырып алыңыз. Қызмет провайдеріне хабарласыңыз. |

| Хабар | Мүмкін себептері | Ықтимал түзету шаралары |
|---|---|---|
| Кодтар сәйкес емес | Қауіпсіздік кодын өзгерту үшін қайта енгізу арқылы жаңа кодты растау керек. | Кодты ұмытсаңыз, қызмет провайдеріңізге хабарласыңыз. |
| | Енгізілген екі код бір-біріне сәйкес келмейді. | |
| Қосымшаларды орнату мүмкін емес | Қызмет провайдері тарапынан қолдау жоқ немесе тіркелуді талап етеді. | Қызмет провайдеріне хабарласыңыз. |
| Қоңырау шалу мүмкін емес | Теру қатесі | Жаңа желіге рұқсат жоқ. |
| | Жаңа SIM немесе USIM картасы салынды. | Жаңа шектеулерді тексеріңіз. |
| | Алдын ала төленген зарядтау шегіне қол жетті. | Қызмет жеткізушісіне хабарласыңыз немесе шектеуді PIN 2 коды арқылы қалпына келтіріңіз. |

| Хабар | Мүмкін себептері | Ықтимал түзету шаралары |
|---|---|---|
| Телефон қосылмайды | Қосу/өшіру пернесі тым қысқа басылған. | Қосу/өшіру пернесін кемінде екі секунд бойы басыңыз. |
| | Батарея зарядталмаған. | Батареяны зарядтаңыз. Дисплейдегі заряд көрсеткішін тексеріңіз. |
| Зарядтау қатесі | Батарея зарядталмаған. | Батареяны зарядтаңыз. |
| | Сыртқы температура тым ыстық немесе суық. | Телефонның қалыпты температурада зарядталып жатқанын тексеріңіз. |
| | Түйіспе ақауы | Зарядтағышты және оның телефонмен байланысын тексеріңіз. |
| | Кернеу жоқ | Зарядтағышты басқа розеткаға тығыңыз. |
| | Зарядтағыш зақымданған | Зарядтағышты ауыстырыңыз. |
| | Зарядтағыш түрі қате | Тек түпнұсқа LG қосалқы құралдарын қолданыңыз. |
| Нөмірге рұқсат етілмеген. | Бекітілген теру нөмірі функциясы қосылған. | Параметрлер мәзірін тексеріп, функцияны өшіріңіз. |

| Хабар | Мүмкін себептері | Ықтимал түзету шаралары |
|---|---|---|
| SMS хабарын және суреттерді алу/жіберу мүмкін емес | Жад толы | Телефоннан кейбір хабарларды жойыңыз. |
| Файлдар ашылмайды | Қолдау көрсетілмейтін файл пішімі | Қолдау көрсетілетін файл форматтарын тексеріңіз. |
| Қоңырау алғанда экран қосылмайды. | Жақындық сенсорының ақауы | Егер қорғау пленкасын немесе қаптаманы пайдалансаңыз, жақындық сенсорының айналасындағы аймақ жабық емес екенін тексеріңіз. Жақындату сенсорының айналасындағы аймақта ештеңе жоқ екенін тексеріңіз. |
| Дыбыс жоқ | Дірілдеу режимі | Дірілдеу немесе кедергілер жоқ режимінде емес екеніңізді тексеру үшін дыбыс мәзірінің параметрлер күйін тексеріңіз. |
| Тұрып қалады немесе қатып қалады | Кезеңді бағдарлама ақауы | Веб-сайт арқылы бағдарламалық құралды жаңартып көріңіз. |

# ЖҚС

| Санат | Сұрақ | Жауап |
|---|---|---|
| Bluetooth құрылғылары | Bluetooth арқылы қай функциялар қолжетімді? | Стерео/моно гарнитура не автокөлік жинағы сияқты Bluetooth аудио құрылғысын жалғауға болады. |
| Контактілердің сақтық көшірмесі | Контактілердің сақтық көшірмесі қалай жасалады? | Контактілердің деректерін телефон мен Google есептік жазбасы арасында синхрондауға болады. |
| Синхрондау | Gmail қызметімен бір жақты синхрондауды орнату мүмкін бе? | Тек екі жақты синхрондауды қолдануға болады. |
| Gmail қызметіне кіру | Gmail қызметіне қол жеткізу керек болған сайын Gmail қызметіне кіру керек пе? | Gmail қызметіне кіргеннен кейін Gmail қызметіне қайта кіру қажет емес. |
| Google есептік жазбасы | Электрондық хаттарды сүзуге бола ма? | Жоқ, телефон электрондық поштаны сүзуге қолдау көрсетпейді. |
| Қоңырау үні | MP3 файлдарын қоңырау үндері ретінде пайдаланғым келгенде файл өлшемінің шектеуі бола ма? | Файл өлшеміне шектеу жоқ. |

| Санат | Сұрақ | Жауап |
|---|---|---|
| Хабар уақыты | Менің телефоным 24 сағаттан бұрын қабылданған хабарлардың уақытын көрсетпейді. Уақытты қалай көре аламын? | Сөйлесулерді ашыңыз да, қажетті ақпаратты түртіп, ұстап тұрыңыз. Одан кейін **Мәліметтер** опциясын түртіңіз. |
| Навигация | Телефонда басқа навигация қосымшасын орнату мүмкін бе? | Play Store™ торабында бар және аппараттық құралмен үйлесімді кез келген қосымшаны орнатуға және пайдалануға болады. |
| Күту және кідірту | Күту және кідірту бар контактіні нөмірлер ішінде сақтауға бола ма? | Егер нөмірде Күту және кідірту функциялары сақталған контактіні тасымалдасаңыз, бұл мүмкіндіктерді пайдалану мүмкін болмайды. Әрбір нөмірді қайта сақтау қажет.<br>Күту және кідіртумен сақтау жолы:<br>1. ○ пернесін басып, нөмірді теріңіз.<br>2. ⋮ > **2 сек. үзіліс қосу** немесе **Күтуді қосу** тармағын таңдаңыз. |
| Қауіпсіздік | Телефонның қауіпсіздік функциялары қандай? | Телефонды оған кірудің немесе оны пайдаланудың алдында енгізілетін PIN кодын немесе құпия сөзді сұрайтын етіп орнатуға болады. |
| Жад | Жад толы болғанда білемін бе? | Иә, сіз ескерту аласыз. |

| Санат | Сұрақ | Жауап |
|---|---|---|
| Тіл қолдауы | Телефон тілін өзгерту мүмкін бе? | Телефонда көп тілді мүмкіндіктер бар.<br>Тілді өзгерту:<br>1. пернесін басып, > > **Тіл және пернетақта** > **Тіл** тармағын таңдаңыз.<br>2. Қажетті тілді түртіңіз. |
| VPN | VPN желісі қалай орнатылады? | VPN желісіне қол жеткізу конфигурациясы әр компанияда әр түрлі болады. Телефоннан VPN желісіне қол жеткізу параметрлерін реттеу үшін компанияның желі әкімшісінен мәліметтерді алу керек. |
| Экран жарығының өшу уақыты | Менің экраным тек 15 секундтан кейін өшеді. Жарық өшуі керек уақыт көлемін қалай өзгертуге болады? | 1. пернесін басып, > > **Дисплей** > **Экран жарығының өшу уақыты** тармағын таңдаңыз.<br>2. Таңдаулы экран жарығының өшу уақытын түртіңіз. |
| Wi-Fi және ұялы байланыс желісі | Wi-Fi және ұялы байланыс желілері қолжетімді кезде телефоным қай қызметті пайдаланады? | Деректерді пайдаланғанда телефон әдепкі бойынша Wi-Fi қосылымына ауысуы мүмкін (егер телефондағы Wi-Fi байланысы қосылып тұрса). Дегенмен, телефон басқа желіге ауысқан кезде ескерту болмайды.<br>Қай деректер қосылымы пайдаланылып жатқанын білу үшін экранның жоғарғы жағындағы ұялы байланыс желісі немесе Wi-Fi белгішесін қараңыз. |

| Санат | Сұрақ | Жауап |
|---|---|---|
| Негізгі экран | Негізгі экраннан қосымшаны жоюға бола ма? | Иә. Жай ғана белгішені түртіп, экранның төменгі ортасында себет белгішесі пайда болғанша ұстап тұрыңыз. Содан кейін саусақты көтерместен белгішені себетке сүйреңіз. |
| Қосымша | Мен қосымшаны жүктедім, одан көп қателер шығады. Оны қалай жояды? | 1. пернесін басып, > > **Қосымшалар** > **ЖҮКТЕЛГЕН** тармағын таңдаңыз.<br>2. Қосымшаны, одан кейін **Жою** опциясын түртіңіз. |
| Зарядтағыш | Телефонды қажет USB драйверін орнатпастан USB деректер кабелі арқылы зарядтау мүмкін бе? | Иә, телефон драйверлер орнатылу-орнатылмауына қарамастан USB кабелі арқылы зарядталады. |
| Дабыл | Музыка файлдарын оятқыш ретінде пайдалануға бола ма? | Иә. Музыка файлын қоңырау үні ретінде сақтағаннан кейін оны оятқыш ретінде пайдалануға болады.<br>1. Кітапхана тізімінде әнді түртіп, ұстап тұрыңыз. Ашылған мәзірде **Қоңырау үні ретінде қою** > **Телефонның қоңырау үні** немесе **Қоңырау шалушы үні** тармағын түртіңіз.<br>2. Оятқыш сағатын орнату экранында әнді қоңырау үні ретінде таңдаңыз. |

| Санат | Сұрақ | Жауап |
|---|---|---|
| Дабыл | Телефон өшірілсе, оятқыш естіле ме немесе өше ме? | Жоқ, бұған қолдау көрсетілмейді. |
| Дабыл | Егер қоңыраудың дыбыс деңгейі діріл күйіне орнатылған болса, оятқышты естимін бе? | Оятқыш тіпті осы сценарийлерде де естілетіндей бағдарламаланған. |

# Welcome!

ENGLISH

Thank you for choosing LG. Please carefully read this user guide before using the device for the first time to ensure safe and proper use.

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touchscreen keyboard.
- Descriptions are based on the device's default settings.
- Default apps on the device are subject to updates and support for these apps may be withdrawn without prior notice. If you have any questions about an app provided with the device, please contact a LG Service Centre. For user-installed apps, please contact the relevant service provider.
- Modifying the device's operating system or installing software from unofficial sources may damage the device and lead to data corruption or data loss. Such actions will violate your LG licence agreement and void your warranty.
- Some contents and illustrations may differ from your device depending on the region, service provider, software version, or OS version, and are subject to change without prior notice.

## Instructional notices

| | |
|---|---|
| ⚠ **WARNING** | situations that could cause injury to yourself or others |
| **Caution!** | situations that could cause damage to the device or other equipment |
| **NOTE** | notice or additional information |
| **TIP!** | tips for when using the function |

# Table of contents

**Guidelines for safe and efficient use .....4**

**Important notice .....13**

**Getting to know your phone .....16**

Phone layout.....16
Installing the SIM or USIM card and battery.....18
Charging the battery .....20
Inserting a memory card.....21
Removing the memory card.....22
Changing the screen lock method.....22

**Your Home screen.....23**

Touch screen tips .....23
Home screen .....24
Customizing the Home screen .....25
Returning to recently-used applications.26
Notifications panel .....26
On-screen keyboard .....29

**Special Features .....30**

Gesture shot .....30

**Google account setup.....31**

Creating your Google account.....31
Signing into your Google account.....31

**Connecting to Networks and Devices....33**

Wi-Fi .....33
Bluetooth.....34
Wi-Fi Direct .....35
Transferring data between a PC and the device.....36

**Calls .....37**

Making a call .....37
Calling your contacts .....37
Answering and rejecting a call .....37
Making a second call .....38
Viewing your call logs .....38
Call settings.....38

**Contacts .....39**

Searching for a contact.....39
Adding a new contact .....39
Favourites contacts.....39
Creating a group.....40

**Messaging.....41**

Sending a message .....41
Conversation view .....42
Changing your messaging settings .....42

**Camera and Video.....43**

Camera options on the viewfinder.....43
Setting the resolution.....44
Taking a photo.....44
Once you have taken a photo.....44
Recording a video .....44
After recording a video.....45
Gallery.....45

**Multimedia .....48**
Music .....48

**Utilities .....50**
Clock.....50
Calculator .....51
Calendar.....52
Voice Recorder .....52
Voice Search.....52
Downloads .....53
FM Radio .....53

**Web Browser.....54**
Internet.....54
Chrome .....55

**Settings .....56**
WIRELESS NETWORKS.....56
DEVICE .....58
PERSONAL.....61
SYSTEM.....65

**Phone software update .....67**
Phone software update.....67

**About this user guide .....69**
About this user guide.....69
Trademarks .....70

**Accessories.....71**

**Troubleshooting .....72**

**FAQ .....75**

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorised LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-H410 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.254 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.557 W/Kg (10 g).

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

**⚠ WARNING**

Always use genuine LG batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the colour of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 ºC and 40 ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE**

- Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

**Open Source Software Notice Information**

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit http://opensource.lge.com.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

## HOW TO UPDATE YOUR DEVICE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Select the software update in settings menu on your device.**
- **Update your device by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp select country and language.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-H410** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

**Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Ukraine Restriction of Hazardous Substances

The equipment complies with requirements of the Technical Regulation, in terms of restrictions for the use of certain dangerous substances in electrical and electronic equipment.

## Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Important notice

## Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You may need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

1 Press and tap > > **Apps**.

2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.

3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you do not need to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.

- Some applications you download may consume battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

## 3. Before installing an open source application and OS

⚠ **WARNING**

- If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.
- To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android; you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to make sure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

1 Press □. A list of recently used applications will be displayed.

2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app from running in the background. Make sure to press ◁ to back out of an app after using it.

- To close an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 5. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery and reinsert it. Then power the phone back on.

# Getting to know your phone

## Phone layout

| | |
|---|---|
| **Back Key** | Returns to the previous screen. Also closes pop-up items, such as menus, dialog boxes and the on-screen keyboard. |
| **Home Key** | Returns to the Home screen from any screen. |
| **Recent Apps Key** | Displays recently used applications. If you touch and hold this button, it opens a menu of available options. |
| **QuickButton Key** | • Press to use an app or a feature previously assigned.<br>• Press and hold to set up the QuickButton setting. |
| **End/ Power Key** | • Turn your phone on/off by pressing and holding this key.<br>• Short press to finish a current app and return to the Home screen from any screen. |

**NOTE: Proximity Sensor**

- When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

**⚠ WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the display and touch screen functions. Do not cover the proximity sensor with screen protectors or any other type of protective film. This could cause the sensor to malfunction.

## Installing the SIM or USIM card and battery

Insert the SIM or USIM card provided by the mobile telephone service provider, and the included battery.

1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in the figure below.

2 Slide the SIM card into the SIM card slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downward.

**⚠ WARNING**

Do not insert a memory card into the SIM card slot. If a memory card happens to be lodged in the SIM card slot, take the device to a LG Service Centre to remove the memory card.

**NOTE**

- Only the microSIM cards work with the device.

3 Insert the battery.

4 To replace the cover onto the device, align the back cover over the battery compartment ❶ and press it down until it clicks into place ❷.

## Charging the battery

Charge the battery before using it for first time. Use the charger to charge the battery. A computer can also be used to charge the battery by connecting the phone to it using the USB cable.

**⚠ WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay. Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is located at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into a power outlet.

**NOTE**

- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Inserting a memory card

Your device supports up to a 32GB microSD card. Depending on the memory card manufacturer and type, some memory cards may not be compatible with your device.

**⚠ WARNING**

Some memory cards may not be fully compatible with the device. Using an incompatible card may damage the device or the memory card, or corrupt the data stored in it.

**NOTE**

- Frequent writing and erasing of data shortens the lifespan of memory cards.

1 Remove the back cover.

2 Insert a memory card with the gold-coloured contacts facing downwards.

3 Replace the back cover.

## Removing the memory card

Before removing the memory card, first unmount it for safe removal.

1 Press ○ and tap ⊞ > ⚙ > **Storage** > **Unmount SD card**.

2 Remove the back cover and pull out the memory card.

> ⚠ **WARNING**
> Do not remove the memory card while the device is transferring or accessing information. Doing so can cause data to be lost or corrupted or damage to the memory card or device. It is not responsible for losses that result from the misuse of damaged memory cards, including the loss of data.

## Changing the screen lock method

You can change the way that you lock the screen to prevent others accessing your personal information.

1 Press ○ and tap ⊞ > ⚙ > **Lock screen** > **Select screen lock**.

2 Select a desired screen lock from None, PIN and Password.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

- **Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.
- **Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs.
- **Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.
- **Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead).
- **Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map.
- **Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when viewing pictures.
- **Rotate the screen** – From many applications and menus, the screen orientation adjusts to the device's physical orientation.

NOTE

- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other buttons.

# Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions. It allows you to add items like app shortcuts and Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by pressing ○.

1 Status Bar

2 Widget

3 Application Icons

4 Quick Button Area

1. Shows the phone's status information, including the time, signal strength, battery status and notification icons.
2. Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps drawer or on the Home screen. Unlike a shortcut, a Widget can function as an on-screen application.
3. Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.
4. Provides one-touch access to the function in any Home screen canvas.

## Extended Home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets and more.

- Slide your finger left or right across the Home screen to access additional canvases.

## Customizing the Home screen

You can customise your Home screen by adding apps and widgets and changing wallpapers.

### Adding items on your Home screen

1 Press and tap
2 Tap the desired tab from **Apps** or **Widgets**.
3 Drag an item to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To change the wallpaper from the Home screen, touch and hold the empty part of the Home screen. Then **Select wallpaper from** appears.

### Removing an item from the Home screen

- While on the Home screen, touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### Adding an app to the Quick Button Area

- From the Apps screen or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick Button Area. Then release it in the desired location.

### Removing an app from the Quick Button Area

- Touch and hold the desired Quick Button, drag it to .

**NOTE**
- The **Apps Button** cannot be removed.

### Customizing app icons on the Home screen

1 Touch and hold an application icon until it unlocks from its current position, then release it. The editing icon appears in the upper-right corner of the application.
2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications

1 Press ▢. App list of recently used applications will be displayed.

2 Tap an app preview to open the application.

- OR -

Press ◁ to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events and alarms, as well as ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons, such as Wi-Fi and battery strength are shown on the right.

**NOTE**

- The available options may vary depending on the region or service provider.

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status or press and hold ⊛ to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe the screen upwards or tap ◁.

1 Quick Settings Area

2 Notifications

3 Clear

1. Tap each quick setting button to toggle it on/off. Touch and hold the desired button to directly access the settings menu for the function. To see more toggle buttons, swipe left or right. Tap ⊜ to remove, add or rearrange quick setting buttons.
2. Current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.
3. Tap to clear all the notifications.

## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

| Icon | Description |
|---|---|
| | No SIM card inserted |
| | No network signal available |
| | Airplane mode is on |
| | Connected to a Wi-Fi network |
| | Wired headset connected |
| | Call in progress |
| | Missed call |
| | Bluetooth is on |
| | System warning |
| | An alarm is set |
| | New voicemail available |
| | New text or multimedia message |

| Icon | Description |
|---|---|
| | A song is currently playing |
| | No interruptions, not even alarms |
| | Vibrate mode is on |
| | Battery fully charged |
| | Battery is charging |
| | The phone is connected to a PC via a USB cable |
| | Downloading data |
| | Uploading data |
| | GPS is on |
| | Data is synchronizing |
| | Choose input method |
| | Wi-Fi hotspot is active |

**NOTE**

- The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears on the screen when you tap an available text entry field.

### Using the keypad and entering text

Tap once to capitalise the next letter you type. Double-tap for all caps.

Tap to go to the keyboard settings. Touch and hold to change entering text method.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key expands and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera.

### To take a photo

There are two methods for using the Gesture shot feature.

- Raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist to start the timer, allowing you time to get ready.

- OR -

- Raise your hand, in a clenched fist, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then unclench your fist to start the timer, allowing you time to get ready.

# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

1 Press ○ and tap ⊞ > ⚙ > **Accounts & sync**.
2 Tap **Add account** > **Google** > **Or create a new account**.
3 Enter your first and last name, then tap **NEXT**.
4 Enter a username and tap **NEXT**. Your phone will communicate with Google servers and check for username availability.
5 Enter your password and tap **NEXT**.
6 Follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing into your Google account

1 Press ○ and tap ⊞ > ⚙ > **Accounts & sync**.
2 Tap **Add account** > **Google**.
3 Enter your email address and tap **NEXT**.
4 After signing in, you can use Gmail and take advantage of Google services on your phone.
5 Once you have set up your Google account, your phone will automatically synchronise with your Google account on the web (if a data connection is available).

After signing in, your phone will sync with your Google services, such as Gmail, Contacts, and Google Calendar. You can also use Maps, download applications from Play Store, back up your settings to Google servers, and take advantage of other Google services on your phone.

## IMPORTANT

- Some applications, such as Calendar, work only with the first Google Account you add. If you plan to use more than one Google Account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Gmail messages, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google Account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google Account the first time you start an application that requires one, such as Gmail or Play Store.
- If you have an enterprise account through your company or other organization, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

You can use high-speed Internet access while within the coverage of the wireless access point (AP).

### Connecting to Wi-Fi networks

1 Press and tap > > **Wi-Fi**.

2 Tap OFF ON to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.

3 Tap a network to connect to it.

- If the network is secured with a lock icon, you will need to enter a security key or password.

4 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

**NOTE**

- If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to Off, the device may automatically connect to the Web using mobile data, which may incur data charges.

**TIP! How to obtain the MAC address**

Press and tap > > **Wi-Fi** > > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

# Bluetooth

Bluetooth is a short-range communications technology that allows you to connect wirelessly to a number of Bluetooth devices, such as headsets and hands-free car kits, and Bluetooth-enabled handhelds, computers, printers, and wireless devices.

**NOTE**

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth feature.
- Always make sure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured.
- If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Pairing your phone with another Bluetooth device

1 Press and tap > > **Bluetooth**.

2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on and start scanning for available Bluetooth devices.
   - If you want to detect the visible devices in range additionally, tap **Search**.

3 Choose the device you want to pair with from the list. Once the paring is successful, your phone connects to the other device.

**NOTE**

- Pairing between two Bluetooth devices is a one-time process. Once a pairing has been created, the devices will continue to recognise their partnership and exchange information.

**TIP!** Please consult documentation included with Bluetooth device for information on pairing mode and passcode (typically 0 0 0 0 – four zeroes).

### Sending data via Bluetooth

1 Select a file or item such as a contact or media file.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.
3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

**NOTE**

- Due to different specifications and features of other Bluetooth-compatible devices, display and operations may be different, and functions such as transfer or exchange may not be possible with all Bluetooth compatible devices.

### Receiving data via Bluetooth

1 Press and tap > > **Bluetooth**.
2 Tap OFF ON to turn Bluetooth on.
3 You will receive a request to accept a pairing attempt from the sending device. Be sure to select **Accept**.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct provides a direct connection between Wi-Fi enabled devices without requiring an access point.

### Turning on Wi-Fi Direct

1 Press and tap > > **Wi-Fi**.
2 Tap > **Advanced Wi-Fi** > **Wi-Fi Direct**.

**NOTE**

- When in this menu, your device is visible to other visible Wi-Fi Direct devices nearby.

## Transferring data between a PC and the device

You can copy or move data between a PC and the device.

### Transferring data

1 Connect your device to a PC using the USB cable that came with your phone.
2 Open the Notifications panel, tap the current connection type, and select **Media device (MTP)**.
3 A window will pop-up on your PC, allowing you to transfer the desired data.

**NOTE**

- The LG Android Platform Driver is required to be installed on your PC to be able to detect the phone.
- Check the requirements for using **Media device (MTP)**.

| Items | Requirement |
|---|---|
| OS | Microsoft Windows XP SP3, Vista or higher |
| Window Media Player version | Windows Media Player 10 or higher |

# Calls

## Making a call

1 Press and enter the number using the dialer. To delete a digit, press C.
2 After entering the desired number, press to place the call.
3 To end the call, press .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, press and hold .

## Calling your contacts

1 Press > to open your contacts.
2 Scroll through the contact list. You can also enter the contact's name in the Search field.
3 In the list that is displayed, tap the contact you want to call.

## Answering and rejecting a call

- Press to answer the incoming call.
- Press once to make silent mode and twice to decline an incoming call.

**NOTE**

- Tap if you want to send a message to the caller.

## Making a second call

1 During your first call, tap ⋮ > **Add call** and enter the number.
2 Press ⌐ to place the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Press ⌐ to toggle between calls. Or tap ⋮ > **Merge calls** to start a conference call.
5 To end all calls, press ⌐.

**NOTE**
- You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

1 Press ○ > ⌐.
2 View a list of all dialed, received and missed calls.

**TIP!**
- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap ⋮ > **Delete all** to delete all of the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 Press ○ > ⌐.
2 Tap ⋮ > **Call settings** and configure the desired options.

# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

1 Press ○ > ⊡ to open your contacts.
2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

## Adding a new contact

1 Press ○ and enter the new contact's number.
2 Tap ⋮ > **Add to Contacts** > **New contact**.
3 If you want to add a picture to the new contact, tap the image icon. Choose **Take photo** or **Select from Albums**.
4 Enter the desired information for the contact.
5 Tap **Save**.

## Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites

1 Press ○ > ⊡ to open your contacts.
2 Tap a contact to view its details.
3 Tap the star at the top right of the screen. The star turns yellow.

### Removing a contact from your favourites list

1 Press ○ > [contacts] and tap **Favourites** tab.
2 Choose a contact to view its details.
3 Tap the yellow star at the top right of the screen. The star turns a white colour and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

1 Press ○ > [contacts] and tap **Groups** tab.
2 Tap ⋮ > **New group**.
3 Enter a name for the new group. You can also set a distinct ringtone for the newly created group.
4 Tap **Add members** to add contacts to the group and tap **Add**.
5 Tap **Save** to save the group.

**NOTE**

- If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contact list.

# Messaging

Your phone combines text and multimedia messaging into one intuitive, easy to use menu.

## Sending a message

1 Press ○ > ✉ and tap **New compose**.

2 Enter a contact name or contact number into the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can tap a suggested recipient and add more than one contact.

**NOTE**

- You may be charged for each text message you send. Please consult with your service provider.

3 Tap the text field and start entering your message.

4 Tap ⋮ to open the options menu. Choose from any of the available options.

**TIP!** You can tap **Attach** to attach the file that you want to share with message.

5 Tap **Send** to send your message.

**TIP!**

- The 160-character limit may vary from country to country depending on how the text message is coded and the language used in the message.
- If an image, video, or audio file is added to a text message, it will be automatically converted into a multimedia message and you will be charged accordingly.

**NOTE**

- When you get a text message during a call, there will be an audible notification.

## Conversation view

Messages exchanged with another party are displayed in chronological order so that you can conveniently see and find your conversations.

## Changing your messaging settings

Your phone's messaging settings are predefined to allow you to send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

- Press ○ > ✉ and tap ⋮ > **Settings**.

# Camera and Video

## Camera options on the viewfinder

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

- Press ○ > 📷.

1. **Setting** – Tap to set the resolution of your picture and video.
2. **Gallery** – Tap to view the last photo or video you recorded.
3. **Record** – Tap to start recording.
4. **Capture** – Tap to take a photo.
5. **Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.

**NOTE** Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

## Setting the resolution

1 In the camera viewfinder, press and hold ▢.
2 Set the resolution.

## Taking a photo

1 Press ○ > 📷.
2 Frame your subject on the screen.
3 Tap 📷 to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

## Once you have taken a photo

Tap the image thumbnail on the screen to view the last photo you took.

| | |
|---|---|
| ✎ | Tap to edit the photo. |
| < | Tap to open the available sharing options. |
| 🗑 | Tap to delete the photo. |
| ⋮ | Tap to access additional options. |

## Recording a video

1 Press ○ > 📷.
2 Frame your subject on the screen.
3 Tap 🎥 to start recording the video.
4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

**NOTE**
- Tap 📷 to take pictures while recording video.

5 Tap ⏸ to pause recording video. You can resume recording again by tapping ●.
- OR -
Tap ■ to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## After recording a video

Tap the video thumbnail on the screen to view the last video you recorded.

| | |
|---|---|
| | Tap to open the available sharing options (such as Messaging or Bluetooth) to share. |
| | Tap to delete the video. |
| | Tap to access additional options. |

## Gallery

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

1 Press ○ and tap ⊞ > to view the images stored in the storage.
2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
3 Tap a picture in an album to view it.

**NOTE**
- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- Some files may not play properly due to their encoding.

## Viewing pictures

The Gallery displays your pictures in folders. When an application, such as E-mail, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder.

Pictures are displayed by the date they were created. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place in the picture zoom in. Pinch in or double-tap the image to zoom out.

## Video options

1 Press and tap > .

2 Select the video you want to watch.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | / | Tap to pause/resume video playback. |
| 2 | | Tap to fast-forward 10 seconds. |
| 3 | | Tap to rewind 10 seconds. |
| 4 | | Tap to adjust the video volume. |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | / | Tap to lock/unlock the screen. |
| 6 | ⋮ | Tap to access additional options. |

**NOTE**

- While playing a video, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide the left side of the screen up or down to adjust the brightness.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

## Editing photos

While viewing a photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- While in a folder, tap , select the photos/videos and then tap **Delete**.
- While viewing a photo, tap .

## Setting wallpaper

While viewing a photo, tap ⋮ > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign it to a contact.

**NOTE**

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

# Multimedia

## Music

Your phone has a music player that lets you play all your favourite tracks.

### Playing a song

1 Press ○ and tap ⊞ > ♫.
2 Tap the **Songs** tab.
3 Select the song you want to play.
4 The following options are available.

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ⏸ | Tap to pause playback. |
| | ▶ | Tap to resume playback. |
| 2 | ⏭ | Tap to skip to the next track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to fast-forward. |
| 3 | ⏮ | Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist or shuffle list. Touch and hold to rewind. |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | | Tap to adjust the volume. |
| 5 | | Tap to open the music library. |
| 6 | | Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order). |
| 7 | | Tap to toggle through repeat all songs, repeat current song and repeat off. |
| 8 | | Tap to add the song to your favourites. |
| 9 | | Tap to open the current playlist. |
| 10 | | Tap to access additional options. |

**NOTE**

- Depending on the software installed, some file formats may not be supported.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

# Utilities

## Clock

The Clock app gives you access to the Alarms, Timer, World clock and Stopwatch functions. Access these functions by tapping the tabs across the top of the screen or swiping horizontally across the screen.

- Press and tap > .

### Alarms

The Alarms tab allows you to set alarms.

1 Press and tap > > **Alarms** tab.

2 Tap + to add a new alarm.

3 Adjust the settings as necessary and tap **Save**.

**NOTE**

- You can also tap an existing alarm to edit it.

### Timer

The Timer tab can alert you with an audible signal when a set amount of time has passed.

1 Press and tap > > **Timer** tab.

2 Set the desired time on the timer.

3 Tap **Start** to start the timer.

4 Tap **Stop** to stop the timer.

### World clock

The World clock tab allows you to easily check the current time in other cities around the world.

1 Press ○ and tap ⊞ > > **World clock** tab.

2 Tap + and select the desired city.

### Stopwatch

The Stopwatch tab allows you to use your phone as a stopwatch.

1 Press ○ and tap ⊞ > > **Stopwatch** tab.

2 Tap **Start** to initiate the stopwatch.
   - Tap **Lap** to record lap times.

3 Tap **Stop** to stop stopwatch.

## Calculator

The Calculator app allows you to perform mathematical calculations using a standard calculator.

1 Press ○ and tap ⊞ > .

2 Tap the number buttons to enter numbers.

3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.

**NOTE**

- To check the history, tap ⋮ > **Calculation history**.

## Calendar

The Calendar app allows you to track your schedule of events.

1 Press ○ and tap ⊞ > WED 29.

2 Tap the date you want to add an event to. Then tap ⋮ > **New event**.

## Voice Recorder

The Voice Recorder app records audible files for you to use in a variety of ways.

### Recording a sound or voice

1 Press ○ and tap ⊞ > 🎙.

2 Tap ● to begin recording.

3 Tap ■ to end the recording.

4 Tap ▶ to listen to the recording.

**NOTE**

- Tap ☰ to access your recordings. You can listen to your saved recordings.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Press ○ and tap ⊞ > 🎙.

2 Say a keyword or phrase when **Listening...** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE**

- This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Press and tap > .

**NOTE**

- This application may not be available depending on the region or service provider.

## FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

- Press and tap > .

**TIP!** You must plug in your earphones in order to use them as an antenna.

**NOTE**

- This application may not be available depending on the region or service provider.

# Web Browser

## Internet

The internet gives you a fast, full colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone.

**NOTE**

- Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

- Press and tap > .

### Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

### Opening a page

To go to a new page, tap > +.

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

### Searching the web by voice

Tap the address field and then tap . When prompted, say a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE**

- This feature may not be available depending on the region or service provider.

### Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap ⋮ > **Add bookmark** > **Save**.

To open a bookmarked webpage, tap ⋮ > **Bookmarks** and select the desired bookmark.

### History

Tap ⋮ > **Bookmarks** > **History** tab to open a list of recently visited webpages. To clear all of your history, tap 🗑 > **Yes**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

- Press ○ and tap ⊞ > **Google** folder > .

**NOTE**

- This application may not be available depending on your region and service provider.

### Viewing webpages

Tap the address field, and then enter a web address or search criteria.

### Opening a page

To open a new page, tab ⋮ > **New tab**.

To go to another webpage, tap ⋮ > **Recent tabs** and tap the page to select it.

# Settings

The Settings application contains most of the tools for customizing and configuring your phone. All of the settings in the Settings application are described in this section.

### To open the Settings application

- Press ○ and tap ⊞ > ⚙.

## WIRELESS NETWORKS

**< Wi-Fi >**

Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**< Bluetooth >**

Turns the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

**< Mobile data >**

Displays the data usage and mobile data usage limit.

**< Call >**

This menu allows you to configure various call settings.

**Voicemail**

Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers**

Allows you to manage and compile a list of numbers that can be called from your phone. You need your PIN2, which is available from your operator. If activated, only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.

**Call reject**

Allows you to set the call decline function.

**Decline with message**

When you want to decline a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to decline a call during a meeting.

**Answer call**

Choose the method to answer a call.

**Call forwarding**

Allows you to choose when to forward calls.

**Auto answer**

Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call.

**Connection vibration**

Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Save unknown numbers**

Allows you to add unknown numbers to contacts after a call.

**Call barring**

Locks incoming, outgoing or international calls.

**Call duration**

Allows you to view the call duration for various types of calls.

**Additional settings**

Allows you to change the additional call settings.

**< Tethering >**

**USB tethering**

Allows you to share the internet connection with your computer via a USB cable.

**Wi-Fi hotspot**

You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection.

**Bluetooth tethering**

Allows you to connect to other devices via Bluetooth.

**Help**

Displays Help information about USB tethering, Wi-Fi hotspot, and Bluetooth tethering.

### < More >

#### Airplane mode

Airplane Mode (flight mode) allows you to use many of your phone's features, such as games, and music, when you are in an area where making or receiving calls or data use is prohibited. When you set your phone to Airplane Mode, it cannot send or receive any calls or access online data.

#### Mobile networks

This menu allows you to configure various mobile network settings.

#### VPN

From your phone, you can add, set up, and manage virtual private networks (VPNs) that allow you to connect and access resources inside a secured local network, such as your corporate network.

## DEVICE

### < Sound & notification >

#### Sound profile

Allows you to set your phone's sound profile. Choose from **Sound**, **Vibrate only**.

#### Volume

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and environment.

#### Ringtone

Allows you to set the ringtones for calls. You can also add a ringtone by tapping + in the upper-right corner of the screen.

#### Sound with vibration

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

#### Vibration type

Allows you to choose the type of vibration.

#### Interruptions

Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

### Apps

Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

### Notification LED

Tap the switch to toggle it On or Off. On activates the LED light for the notifications you select, in the colour you set for each.

### Notification sound

Allows you to set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping + in the upper-right corner of the screen.

### Vibrate on tap

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

### Sound effects

Tap to set the dial pad touch sounds, key and touch sounds, screen unlock sound and folder sound.

### Message/call voice notifications

Allows the device to read out the incoming call and the message event automatically.

## < Display >

### Font type

Select the desired font type.

### Font size

Select the desired font size.

### Brightness

Adjust the screen brightness by using the slider.

### Auto-rotate screen

Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

### Screen timeout

Set the time delay before the screen automatically turns off.

**Daydream**

Select the screen saver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

**Keypad light**

Checkmark to turn on Keypad light and set the Keypad light duration.

**Motion sensor calibration**

Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

**< Home screen >**

**Select Home**

Select the desired Home theme. Choose from **Home** (standard Android layout) or **EasyHome** (simplified version for users less familiar with Android navigation).

**Wallpaper**

Sets the wallpaper to use on your Home screen.

**Screen swipe effect**

Choose the desired type of effect to display when you swipe from one Home screen canvas to the next.

**Allow Home screen looping**

Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

**Help**

Displays help information for the Home screen.

**< Lock screen >**

**Select screen lock**

Set a screen lock type to secure your phone.

**< Storage >**

You can monitor the used and available internal memory in the device.

**< Battery & power saving >**

**Battery usage**

View battery usage.

**Battery percentage on status bar**

Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the Battery icon.

**Battery saver**

Tap the Battery Saver switch to toggle it on or off. Sets the battery charge percent level that automatically turns on Battery Saver. Chooser from **Immediately**, **5% battery**, and **15% battery**.

**Help**

Displays battery saving items information.

**Smart power saver**

Tap the switch to toggle it on or off. Save the battery by reducing unnecessary actions when the screen is off.

### < Apps >

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

### < Default message app >

This menu allows you to choose what messaging app to use as your default messaging app.

### < App on flip close >

This menu allows you to choose how current app is acted when the flip is closed.

## PERSONAL

### < Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Mode**

Sets the how your current location information is determined.

**Camera**

Checkmark to tag photos or videos with their locations.

**Google Location History**

Allows you to choose your location information settings as accessed by Google and its products.

**< Security >**

Use the Security menu to configure how to help secure your phone and its data.

**Encrypt phone**

Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Encrypt SD card storage**

Encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

**Set up SIM card lock**

Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

**Password typing visible**

Checkmark to briefly show each character of passwords as you enter them so that you can see what you enter.

**Phone administrators**

View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources**

Allow installation of non-Play Store applications.

**Verify apps**

Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Storage type**

Hardware-backed.

### Certificate management

- **Trusted credentials** – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some types of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the secure credential storage, this setting is dimmed.
- **Install from storage** – Tap to install a secure certificate.
- **Clear credentials** – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

### Trust agents

Select apps to use without unlocking screen.

### Screen pin

You can enable your device to only show a certain app's screen using screen pin.

### App usage access

Allows you to view usage information of apps on your phone.

## < Accounts & sync >

Use the Accounts & sync settings menu to add, remove, and manage your Google and other supported accounts. You also use these settings to control how and whether all applications send, receive, and sync data on their own schedules and whether all applications can synchronize user data automatically.

Gmail™, Calendar, and other applications may also have their own settings to control how they synchronize data; see the sections on those applications for details. Tap **Add account** to add new account.

## < Language & input >

Select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

### Language

Choose a language to use on your phone.

### Default

Allows you to select the default keyboard type.

**LG Keyboard**

Tap the Settings icon to change the LG Keyboard settings.

**Google voice typing**

Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

**Voice Search**

Tap to configure the Voice Search settings.

**Text-to-speech output**

Tap to set the preferred engine or general settings for text-to-speech output.

**Pointer speed**

Adjust the pointer speed.

**Reverse buttons**

Reverse the mouse buttons to use primary button on right.

**< Backup & reset >**

Change the settings for managing your settings and data.

**LG Backup**

Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Back up my data**

Back up app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

**Backup account**

Displays the account that is currently being used to back up information.

**Automatic restore**

When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

**Factory data reset**

Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### < QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using **QuickButton Key**.

### < Date & time >

Set your preferences for how the date and time is displayed.

### < Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

#### Vision

- **TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.
- **Message/call voice notifications** – Tap OFF ON to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.
- **Screen shade** – Checkmark to set the screen to a darker contrast.
- **Font size** – Sets the font size.
- **Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.
- **Screen colour inversion** – Checkmark to invert the colours of the screen and content.
- **Screen colour adjustment** – Allows you to invert the colours of screen and content.
- **Screen colour filter** – Allows you to change the colours of screen and content.

#### Hearing

- **Captions** – Allows you to customise caption settings for those with hearing impairments.
- **Notification LED** – Allows you to activate the LED light for incoming calls and notifications.
- **Turn off all sounds** – Checkmark to turn off all device sounds.
- **Audio type** – Sets the audio type.

- **Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

**Motor & cognition**

- **Touch feedback time** – Sets the touch feedback time.
- **Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.
- **Screen timeout** – Sets the amount of time before the backlight turns off automatically.
- **Touch control areas** – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

**Accessibility features shortcut**

Allow you to access selected features quickly when triple-tapping the Home button.

**Auto-rotate screen**

Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the physical phone orientation (portrait or landscape).

**Switch Access**

Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

**< About phone >**

View legal information, check phone status and software versions, and perform a software update.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service centre. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE**

- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.

**NOTE**

- Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.
- This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this guide. This ensures that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content is subject to change without prior notice. For the latest version of this guide, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings or modified operating system software. Any attempt to customise your operating system may cause the device or its applications to work incorrectly.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may apply for data services, such as messaging, uploading,downloading, auto-syncing and location services. To avoid additional charges, select a data plan suitable to your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks


- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.
- Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi® and the Wi-Fi logo are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

- Travel adaptor
- Quick Start Guide
- Stereo headset
- USB cable
- Battery

**NOTE**

- Always use genuine LG accessories. The supplied items are designed only for this device and may not be compatible with other devices.
- The items supplied with the device and any available accessories may vary depending on the region or service provider.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|---|
| SIM or USIM card error | There is no SIM or USIM card in the phone or it is inserted incorrectly. | Make sure that the SIM or USIM card is correctly inserted. |
| No network connection/ Dropped network | Signal is weak or you are outside the carrier network. | Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map. |
| | Operator applied new services. | Check whether the SIM or USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM or USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider. |
| Codes do not match | To change a security code, must need to confirm the new code by re-entering it. | If you forget the code, contact your service provider. |
| | The two codes you entered do not match. | |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|---|
| No applications can be set | Not supported by service provider or registration required. | Contact your service provider. |
| Calls not available | Dialing error | New network not authorised. |
| | New SIM or USIM card inserted. | Check for new restrictions. |
| | Pre-paid charge limit reached. | Contact service provider or reset limit with PIN2. |
| Phone cannot be turned on | On/Off key pressed too briefly. | Press the On/Off key for at least two seconds. |
| | Battery is not charged. | Charge battery. Check the charging indicator on the display. |
| Charging error | Battery is not charged. | Charge battery. |
| | Outside temperature is too hot or cold. | Make sure phone is charging at a normal temperature. |
| | Contact problem | Check the charger and its connection to the phone. |
| | No voltage | Plug the charger into a different outlet. |
| | Charger defective | Replace the charger. |
| | Wrong charger | Use only original LG accessories. |

| Message | Possible causes | Possible corrective measures |
|---|---|---|
| Number not allowed. | The Fixed dialling number function is on. | Check the Settings menu and turn the function off. |
| Impossible to receive/ send SMS & photos | Memory full | Delete some messages from your phone. |
| Files do not open | Unsupported file format | Check the supported file formats. |
| The screen does not turn on when I receive a call. | Proximity sensor problem | If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean. |
| No sound | Vibration mode | Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or no interruptions mode. |
| Hangs up or freezes | Intermittent software problem | Try to perform a software update through the website. |

# FAQ

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Bluetooth Devices | What functions are available via Bluetooth? | You can connect a Bluetooth audio device, such as a Stereo/Mono headset or car kit. |
| Contacts Backup | How can I back up Contacts? | Contacts data can be synchronised between your phone and your Google account. |
| Synchronisation | Is it possible to set up one-way sync with Gmail? | Only two-way synchronisation is available. |
| Gmail Log-In | Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail? | Once you have logged into Gmail, there is no need to log into Gmail again. |
| Google Account | Is it possible to filter emails? | No, the phone does not support email filtering. |
| Ringtone | Is there a file size limit for using MP3 files as ringtones? | There is no file size limit. |
| Message Time | My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time? | Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap **Details**. |
| Navigation | Is it possible to install another navigation application on my phone? | Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used. |

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Wait and Pause | Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers? | If you transferred a contact using the Wait & Pause functions saved into the number, you cannot use those features. You must save each number again.<br>How to save with Wait and Pause:<br>1. Press and dial the number.<br>2. Tap > **Add 2-sec pause** or **Add wait**. |
| Security | What are the phone's security functions? | You can set the phone to require a PIN or a Password to be entered before the phone can be accessed or used. |
| Memory | Will I know when my memory is full? | Yes, you will receive a notification. |
| Language Support | Is it possible to change my phone's language? | The phone has multilingual capabilities.<br>To change the language:<br>1. Press and tap > > **Language & input** > **Language**.<br>2. Tap the desired language. |
| VPN | How do I set up a VPN? | VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access on your phone, you must obtain the details from your company's network administrator. |
| Screen time out | My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off? | 1. Press and tap > > **Display** > **Screen timeout**.<br>2. Tap the preferred screen backlight timeout time. |

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Wi-Fi & mobile network | When the Wi-Fi and mobile networks are both available, which service does my phone use? | When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there is no notification when your phone switches from one to the other.<br>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen. |
| Home screen | Is it possible to remove an application from the Home screen? | Yes. Just touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top and centre of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can. |
| Application | I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it? | 1. Press and tap > > **Apps** > **DOWNLOADED**.<br>2. Tap the application, then tap **Uninstall**. |
| Charger | Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver? | Yes, the phone is charged through the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed. |
| Alarm | Can I use music files for my alarm? | Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as an alarm.<br>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap **Set as ringtone** > **Phone ringtone** or **Caller ringtones**.<br>2. On the Alarm Clock Setting screen, select the song as a ringtone. |

| Category | Question | Answer |
|---|---|---|
| Alarm | Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off? | No, this is not supported. |
| Alarm | If my ringer volume is set to vibrate, will I hear my alarm? | Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios. |

LG
Life's Good

## Служба поддержки клиентов

Уважаемый потребитель! Если Вас интересует информация, связанная с приобретением продукции, характеристиками и эксплуатацией техники, а также сервисным обслуживанием, просим Вас обращаться в **Службу поддержки клиентов.**

| | Телефон | Режим работы | Интернет |
|---|---|---|---|
| Россия | 8-800-200-7676 | Круглосуточно | http://www.lg.com |
| Беларусь | 8-820-0071-1111 | | |
| Украина | 0-800-303-000 | 8:00 – 21:00 (Пн.-Пт.)<br>8:30 – 18:30 (Сб., Вс.) | |
| Moldova | 00-800-0071-0005<br>Doar de pe telefoane fixe | Permanent | |
| Казахстан | 8-8000-805-805 | 8:00 - 20:00 (Пн.-Пт.)<br>9:00 - 18:00 (Сб., Вс.) | |
| | 2255 (для мобильных телефонов) | | |
| Кыргызстан | 8-0000-710-005 | Круглосуточно | |
| Узбекистан | 8-800-120-2222 | 9:00 -18:30 (Пн. -Пт.)<br>9:00 - 15:00 (Сб.) | |

**Все звонки бесплатные**

Всі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні

CE0168