Information of the color LED indicators lights

ENGLISH

For Operation state
You can check the current state of the unit by the color LED on it. Refer to the table below.

LED color / LED state	Red	Orange	Green	White
Off	Power on or disconnected power cord			
On	Standby	-	-	-
Blink (Twice fast)	CINEMA SOUND is off.	-	CINEMA SOUND is on.	-
Blink (Twice per second)	Booting	Bluetooth ready	-	LG sound sync (LG TV) ready
Blink (Once per second)	Mute	-	-	-
On → Off (After 3 seconds)	-	Bluetooth paired	Optical function selected	LG sound sync (LG TV) paired

Check the color LED on the unit
You can check the current state of the unit by the color LED on it.

Red
- The red LED is lit on when the unit is on standby mode.
- When the unit is booting, the red LED is blinking twice per second.
- When you press any button on the remote control, the red LED on the unit blinks twice. (Except ⏻ (Power), **CINEMA SOUND**)
- On mute mode, the red LED is blinking once per second and there is no sound.
- If the volume level reached a minimum or a maximum, the red LED on the unit is lit up when you adjust the volume level of the unit.
- The red LED blinks twice fast when CINEMA SOUND function is off.

Green
- When you select Optical function, the green LED on the unit is lit on for about 3 seconds.
- The green LED blinks twice fast when CINEMA SOUND function is on.

Orange
- When you select bluetooth function, the orange LED on the unit is lit and then starts blinking. When the bluetooth device is connected to the unit, the blinking will stop.

White
- When you select LG TV function, the white LED on the unit is lit on and then start to blink. When your LG TV is connected to the unit, the blinking will stop.

⚠ For more details, you should refer to the owner's manual of the unit.

MBM64120003

Hinweise zu den farbigen LED-Anzeigen

DEUTSCH

Betriebsstatus
Der aktuelle Status des Gerätes wird über die farbigen LED-Anzeigen angezeigt. Siehe folgende Tabelle.

LED-Farbe / LED-Status	Rot	Orange	Grün	Weiß
Aus	Gerät eingeschaltet oder Netzkabel getrennt			
Ein	Standby	-	-	-
Blinkt (Soppelt so schnell)	CINEMA SOUND ist ausgeschaltet.	-	CINEMA SOUND ist eingeschaltet.	-
Blinkt (Zweimal pro Sekunde)	Systemstart	Bluetooth bereit	-	LG Sound Sync (LG TV) bereit
Blinkt (Einmal pro Sekunde)	Stumm	-	-	-
Ein → Aus (Nach drei Sekunden)	-	Bluetooth-Verbindung hergestellt	Optische Funktion ausgewählt.	LG Sound Sync (LG TV) verbunden

Überprüfen der farbigen LED-Anzeigen am Gerät
Der aktuelle Status des Gerätes wird über die farbigen LED-Anzeigen angezeigt.

Rot
- Die rote LED-Anzeige leuchtet, wenn sich das Gerät im Bereitschaftsmodus befindet.
- Beim Starten des Gerätes blinkt die rote LED-Anzeige zweimal pro Sekunde.
- Beim Drücken einer Taste der Fernbedienung blinkt die rote LED-Anzeige am Gerät zweimal. (Außer ⏻ (Netz), **CINEMA SOUND**)
- Bei stummgeschaltetem Ton blinkt die rote LED-Anzeige einmal pro Sekunde und es ist kein Ton zu hören.
- Beim Erreichen der minimalen oder maximalen Lautstärke leuchtet die rote LED am Gerät beim Einstellen der Lautstärke des Gerätes auf.
- Die rote LED-Anzeige blinkt bei ausgeschalteter Funktion CINEMA SOUND doppelt so schnell.

Grün
- Bei Auswahl der Funktion OPTICAL leuchtet die grüne LED-Anzeige am Gerät ca. drei Sekunden lang.
- Die grüne LED-Anzeige blinkt bei eingeschalteter Funktion CINEMA SOUND doppelt so schnell.

Orange
- Bei Auswahl der Bluetooth-Funktion leuchtet die orangefarbene LED-Anzeige am Gerät und blinkt anschließend. Bei hergestellter Verbindung des Gerätes mit dem Bluetooth-Gerät blinkt diese Anzeige nicht mehr.

Weiß
- Bei Auswahl der Funktion LG TV leuchtet die weiße LED-Anzeige am Gerät und blinkt anschließend. Bei hergestellter Verbindung des Gerätes mit Ihrem LG Fernsehgerät blinkt diese Anzeige nicht mehr.

⚠ Weitere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung des Gerätes.

Signification des voyants

FRANÇAIS

Pour l'état de fonctionnement
Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'appareil selon la couleur du voyant en façade. Reportez-vous au tableau ci-dessous.

Couleur du voyant / État du voyant	Rouge	Orange	Vert	Blanc
Éteint	Appareil allumé ou cordon d'alimentation débranché			
Allumé	Veille	-	-	-
Clignotement (Deux fois rapidement)	CINEMA SOUND est désactivé.	-	CINEMA SOUND est activé.	-
Clignotement (Deux fois par seconde)	Démarrage	Bluetooth prêt	-	Synchronisation sonore LG (LG TV) prête
Clignotement (Une fois par seconde)	Sourdine	-	-	-
Allumé → Éteint (Après 3 secondes)	-	Bluetooth jumelé	Fonction optique (OPTICAL) sélectionnée	Synchronisation sonore LG (LG TV) jumelée

Vérifiez la couleur du voyant de l'appareil.
Vous pouvez vérifier l'état actuel de l'appareil selon la couleur du voyant en façade.

Rouge
- Le voyant s'allume en rouge lorsque l'appareil est en mode veille.
- Pendant le démarrage de l'appareil, le voyant clignote en rouge deux fois par seconde.
- Lorsque vous appuyez sur une touche quelconque de la télécommande, le voyant de l'appareil clignote en rouge à deux reprises. (Hormis ⏻ (Marche/Arrêt), **CINEMA SOUND**)
- En mode sourdine, le voyant clignote en rouge une fois par seconde et aucun son ne sort de l'appareil.
- Si le volume sonore est réglé au minimum ou au maximum, le voyant de l'appareil s'allume en rouge lorsque vous ajustez le volume de l'appareil.
- Le voyant clignote en rouge deux fois rapidement lorsque la fonction CINEMA SOUND est désactivée.

Vert
- Lorsque vous sélectionnez la fonction optique, le voyant de l'appareil s'allume en vert pendant environ 3 secondes.
- Le voyant clignote en vert deux fois rapidement lorsque la fonction CINEMA SOUND est activée.

Orange
- Lorsque vous sélectionnez la fonction Bluetooth, le voyant de l'appareil s'allume en orange, puis se met à clignoter. Lorsque le périphérique Bluetooth est connecté à l'appareil, le clignotement cesse.

Blanc
- Lorsque vous sélectionnez la fonction LG TV, le voyant de l'appareil s'allume en blanc, puis se met à clignoter. Lorsque votre téléviseur LG est connecté à l'appareil, le clignotement cesse.

⚠ Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de l'appareil.

Informatie over de kleuren-LED indicatoren

NEDERLANDS

Voor de Werkingsstatus
U kunt de huidige status van de speler controleren door de LED-kleur die hij aangeeft. Zie onderstaande tabel.

LED-kleur / LED-status	Rood	Oranje	Groen	Wit
Uit	Stroom aan of ontkoppelde stroomkabel			
Aan	Standby	-	-	-
Knipperen (Tweemaal snel)	CINEMA SOUND staat uit.		CINEMA SOUND staat aan.	
Knipperen (Tweemaal per seconde)	Aan het opstarten	Bluetooth-voorbereid	-	LG sound sync (LG TV)-voorbereid
Knipperen (Eenmaal per seconde)	Dempen	-	-	-
Aan → Uit (Na 3 seconden)	-	Bluetooth gekoppeld	Optische functie geselecteerd	LG sound sync (LG TV) gekoppeld

Controleer de kleur LED op de speler
U kunt de huidige status van de speler controleren door de LED-kleur die hij aangeeft.

Rood
- De rode LED gaat aan wanneer de speler in de standby-modus staat.
- Wanneer de speler wordt opgestart, knippert de rode LED twee keer per seconde.
- Wanneer u op een knop op de afstandsbediening drukt zal de rode LED op de speler twee keer knipperen. Behalve ⏻ (Aan/Uit), **CINEMA SOUND**)
- In de gedempte modus knippert de rode LED één keer per seconde en er is geen geluid.
- Indien het volumeniveau een minimum of een maximum heeft bereikt gaat de rode LED op de speler aan wanneer u het volumeniveau van de speler aanpast.
- De rode LED blinkt tweemaal snel wanneer de CINEMA SOUND functie uit staat.

Groen
- Wanneer u de Optische functie kiest, gaat de groene LED op de speler ongeveer 3 seconden aan.
- De groene LED blinkt tweemaal snel wanneer de CINEMA SOUND functie aan staat.

Oranje
- Wanneer u de Bluetooth-functie selecteert gaat de oranje LED op de speler aan en gaat knipperen. Wanneer het Bluetooth-apparaat verbonden is met de speler stopt het knipperen.

Wit
- Wanneer u de LG TV-functie selecteert gaat de witte LED op de speler aan en gaat knipperen. Wanneer uw LG TV verbonden is met de speler stopt het knipperen.

⚠ Voor meer informatie raadpleegt u de gebruikershandleiding van de speler.

Informacije o barvah indikatorskih lučk LED

SLOVENŠČINA

Za stanje delovanja
Trenutno stanje enote lahko ugotovite glede na barvo svetleče diode LED na enoti. Glejte spodnjo tabelo.

Barva diode LED / Stanje diode LED	Rdeča	Oranžna	Zelena	Bela
Izklop	Vklopljeno napajanje ali odklopljen napajalni kabel			
Vklop	V stanju pripravljenosti	-	-	-
Utripa (Dvakrat hitro)	CINEMA SOUND je izklopljen.	-	CINEMA SOUND je vklopljen.	-
Utripa (Dvakrat na sekundo)	Zagon	Bluetooth je pripravljen	-	Sinhronizacija zvoka LG Sound Sync (LG TV) je pripravljena
Utripa (Enkrat na sekundo)	Izklopljen zvok	-	-	-
Vklop → izklop (Po 3 sekundah)	-	Bluetooth naprava je seznanjena	Izbrana je funkcija za optično povezavo	Naprava s funkcijo za sinhronizacijo zvoka LG Sound Sync (LG TV) je seznanjena

Preverite barvo diode LED na enoti
Trenutno stanje enote lahko ugotovite glede na barvo svetleče diode LED na enoti.

Rdeča
- Rdeča dioda LED se prižge, ko je enota v stanju pripravljenosti.
- Ko se enota zaganja, rdeča dioda LED utripa dvakrat na sekundo.
- Ko pritisnete katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku, bo rdeča svetleča dioda (LED) na enoti utripnila dvakrat. (Razen ⏻ (Napajanje), **CINEMA SOUND**)
- Ko je zvok izklopljen, rdeča dioda LED utripa enkrat na sekundo in iz zvočnikov ne boste slišali zvoka.
- Če glasnost doseže najmanjšo ali največjo vrednost, se bo rdeča dioda LED na enoti prižgala, ko prilagodite raven glasnosti enote.
- Rdeča dioda LED utripne dvakrat hitro, ko je funkcija CINEMA SOUND izklopljena.

Zelena
- Ko izberete funkcijo Optično, se bo zelena dioda LED na enoti prižgala za približno 3 sekunde.
- Zelena dioda LED utripne dvakrat hitro, ko je funkcija CINEMA SOUND vklopljena.

Oranžna
- Ko izberete funkcijo Bluetooth, se bo oranžna dioda LED na enoti prižgala in začela utripati. Ko se naprava Bluetooth poveže z enoto, bo dioda prenehala utripati.

Bela
- Ko izberete funkcijo LG TV, se bo bela dioda LED na enoti prižgala in nato začela utripati. Ko bo LG TV povezan z enoto, bo dioda prenehala utripati.

⚠ Za več podrobnosti glejte navodila za uporabo enote.

Informazione sugli indicatori a LED colorati

ITALIANO

Stato di funzionamento
Il colore del LED indica lo stato attuale dell'unità Fare riferimento alla seguente tabella.

Colore LED / Stato LED	Rosso	Arancione	Verde	Bianco
Spento	Alimentazione attivata o cavo di alimentazione scollegato			
Acceso	Standby	-	-	-
Lampeggia (Rapidamente due volte)	CINEMA SOUND disattivata.	-	CINEMA SOUND attiva.	-
Lampeggia (Due volte al secondo)	Avvio in corso	Bluetooth pronto	-	LG sound sync (LG TV) pronto
Lampeggia (Una volta al secondo)	Silenzioso	-	-	-
Acceso → Spento (Dopo 3 secondi)	-	Bluetooth abbinato	Funzione ottica selezionata	LG sound sync (LG TV) abbinato

Verificare il colore del LED sull'unità
Il colore del LED indica lo stato attuale dell'unità.

Rosso
- Il LED rosso si accende quando l'unità si trova in standby.
- All'avvio dell'unità, il LED rosso lampeggia due volte al secondo.
- Quando si preme un pulsante sul telecomando, il LED rosso dell'unità lampeggia due volte. (Eccetto ⏻ (Alimentazione), **CINEMA SOUND**)
- In modalità silenziosa, il LED rosso lampeggia una volta al secondo prima che venga disattivato l'audio.
- Se il livello del volume ha raggiunto il livello minimo o massimo, il LED rosso dell'unità si accende quando si tenta di regolare il volume.
- Quando la funzione CINEMA SOUND è disattivata, il LED rosso lampeggia due volte rapidamente.

Verde
- Quando si seleziona la funzione ottica, il LED verde dell'unità si accende per circa 3 secondi.
- Quando la funzione CINEMA SOUND è attiva, il LED verde lampeggia due volte rapidamente.

Arancione
- Quando si seleziona la funzione Bluetooth, il LED arancione dell'unità si accende e lampeggia. Smette di lampeggiare quando il dispositivo Bluetooth è collegato all'unità.

Bianco
- Quando si seleziona la funzione LG TV, il LED bianco dell'unità si accende e lampeggia. Smette di lampeggiare quando la LG TV è collegata all'unità.

⚠ Per ulteriori informazioni, consultare il manuale utente dell'unità.

Información de los indicadores LED de colores

ESPAÑOL

Para el estado de funcionamiento
Puede comprobar el estado actual de la unidad gracias al LED en color. Consulte la tabla siguiente

Color de LED / Estado de LED	Rojo	Naranja	Verde	Blanco
Apagado	Encendido o cable desconectado			
Encendido	Standby	-	-	-
Parpadeo (Dos veces rápidas)	CINEMA SOUND está apagado.	-	CINEMA SOUND está encendido.	-
Parpadeo (Dos veces por segundo)	Iniciando	Bluetooth preparado	-	LG sound sync (LG TV) listo
Parpadeo (Una vez por segundo)	Silencio	-	-	-
Encendido → Apagado (Después de 3 segundos)	-	Bluetooth acoplado	Función óptica seleccionada.	LG sound sync (LG TV) acoplado

Compruebe el LED de colores de la unidad
Puede comprobar el estado actual de la unidad gracias al LED en color.

Rojo
- El LED rojo se ilumina cuando la barra de sonido está en modo suspendido.
- Cuando se está encendiendo la barra de sonido, el LED rojo parpadea dos veces por segundo.
- Cuando se pulsa cualquier botón del mando a distancia, el LED rojo de la unidad principal parpadea dos veces. (Excepto ⏻ (Encendido/Apagado), **CINEMA SOUND**)
- En el modo de silencio, el LED rojo parpadea una vez por segundo y no hay sonido.
- Si el nivel de volumen ha llegado al máximo o mínimo, el LED rojo de la unidad se ilumina cuando se ajusta el nivel de volumen de la unidad.
- El LED rojo parpadea dos veces rápidas cuando la función CINEMA SOUND está apagada.

Verde
- Cuando seleccione la función Óptica, el LED verde de la barra de sonido se iluminará aproximadamente 3 segundos.
- El LED verde parpadea dos veces rápidas cuando la función CINEMA SOUND está encendida.

Naranja
- Cuando seleccione la función Bluetooth, el LED naranja de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando el dispositivo Bluetooth esté conectado a la unidad, se detendrá el parpadeo.

Blanco
- Cuando seleccione la función LG TV, el LED blanco de la unidad se iluminará y comenzará a parpadear. Cuando el televisor LG esté conectado a la unidad, se detendrá el parpadeo.

⚠ Para más detalles, consulte el manual del propietario de la unidad.

Πληροφορίες για τις φωτεινές ενδείξεις έγχρωμου LED

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Για κατάσταση Λειτουργίας
Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας σύμφωνα με το έγχρωμο LED. Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Έγχρωμο LED / Κατάσταση LED	Κόκκινο	Πορτοκαλί	Πράσινο	Λευκό
Απενεργοποίηση	Ενεργοποίηση συσκευής ή αποσύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας			
Ενεργοποίηση	Αναμονή	-	-	-
Αναβοσβήνει (Δύο φορές που γρήγορα)	CINEMA SOUND είναι απενεργοποιημένη.	-	CINEMA SOUND είναι ενεργοποιημένη.	-
Αναβοσβήνει (Δύο φορές το δευτερόλεπτο)	Εκκίνηση	Bluetooth έτοιμο	-	Συγχρονισμός ήχου LG (LG TV) έτοιμο
Αναβοσβήνει (Μία φορά το δευτερόλεπτο)	Σίγαση	-	-	-
Ενεργοποίηση → Απενεργοποίηση (Μετά από 3 δευτερόλεπτα)	-	Ζεύξη Bluetooth	Επιλογή Οπτικής λειτουργίας	Ζεύξη συγχρονισμού ήχου LG (LG TV)

Έλεγχος του έγχρωμου LED στη μονάδα
Μπορείτε να ελέγχετε την τρέχουσα κατάσταση της μονάδας σύμφωνα με το έγχρωμο LED.

Κόκκινο
- Το κόκκινο LED ανάβει όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
- Όταν η μονάδα εκτελεί εκκίνηση, το κόκκινο LED αναβοσβήνει δύο φορές το δευτερόλεπτο.
- Πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, το κόκκινο LED της μονάδας αναβοσβήνει δυο φορές. (Εκτός ⏻ (εκχύλ), **CINEMA SOUND**)
- Στην κατάσταση σίγασης, το κόκκινο LED αναβοσβήνει μία φορά το δευτερόλεπτο και δεν παράγεται ήχος.
- Αν το επίπεδο έντασης ήχου φθάσει στο ελάχιστο ή μέγιστο όριο, το κόκκινο LED της μονάδας ανάβει όταν ρυθμίζετε το επίπεδο έντασης ήχου της μονάδας.
- Το κόκκινο LED αναβοσβήνει δύο φορές πιο γρήγορα όταν η λειτουργία CINEMA SOUND είναι απενεργοποιημένη.

Πράσινο
- Όταν επιλέγετε τη Οπτική λειτουργία, το πράσινο LED στη μονάδα ανάβει για περίπου 3 δευτερόλεπτα.
- Το πράσινο LED αναβοσβήνει δύο φορές που γρήγορα όταν η λειτουργία CINEMA SOUND είναι ενεργοποιημένη.

Πορτοκαλί
- Όταν επιλέγετε λειτουργία Bluetooth, το πορτοκαλί LED στη μονάδα ανάβει και κατόπιν αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν η συσκευή Bluetooth συνδέεται στη μονάδα, σταματά να αναβοσβήνει.

Λευκό
- Όταν επιλέγετε λειτουργία LG TV, το λευκό LED στη μονάδα ανάβει και κατόπιν αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν η LG Τηλεόραση συνδέεται στη μονάδα, σταματά να αναβοσβήνει.

⚠ Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της μονάδας.

Informação sobre os indicadores luminosos LED coloridos

PORTUGUÊS

Para o estado de funcionamento
Pode verificar o estado atual da unidade através da cor do LED da mesma. Consulte a tabela abaixo.

Cor do LED / Estado do LED	Vermelho	Laranja	Verde	Branco
Desligado	Ligado ou cabo de alimentação desligado			
Ligado	Standby	-	-	-
Intermitente (Duas vezes rápido)	CINEMA SOUND está desligado.	-	CINEMA SOUND está ligado.	-
Intermitente (Duas vezes por segundo)	Inicialização	Pronto para Bluetooth	-	Preparado para Sincronização de Som LG (LG TV)
Intermitente (Uma vez por segundo)	Sem Som	-	-	-
Ligado → Desligado (Após 3 segundos)	-	Bluetooth acoplado	Função Ótica selecionada	Acoplado com Sincronização de Som LG (LG TV)

Verifique o LED de cor da unidade
Pode verificar o estado atual da unidade através da cor do LED da mesma.

Vermelho
- O LED vermelho acende-se quando a barra de som está em standby.
- Quando a barra de som está a inicializar, o LED vermelho pisca duas vezes por segundo.
- Ao pressionar qualquer botão no controlo remoto (Exceto ⏻ (Alimentação), **CINEMA SOUND**), o LED vermelho na unidade principal pisca duas vezes.
- Com o volume sonoro definido para o mínimo ou máximo, o LED vermelho da unidade acende-se.
- O LED vermelho pisca rapidamente duas vezes quando a função CINEMA SOUND está desligada.

Verde
- Ao selecionar a função ótica, o LED verde da unidade acende-se durante 3 segundos.
- O LED verde pisca duas vezes rapidamente quando a função CINEMA SOUND está ligada.

Laranja
- Ao selecionar a função Bluetooth, o LED laranja da unidade acende-se e começa depois a piscar. Se o dispositivo Bluetooth estiver ligado à unidade, para de piscar.

Branco
- Ao selecionar a função LG TV, o LED branco da unidade acende-se e começa depois a piscar. Se a LG TV estiver ligada à unidade, para de piscar.

⚠ Para mais pormenores, consulte o manual do utilizador da unidade.

Angivelser via lysdioderna

SVENSKA

För driftstatus
Du kan kontrollera aktuell enhetsstatus via dess lysdiod. Se tabellen nedan.

Lysdiodfärg / Lysdiodsstatus	Röd	Orange	Grön	Vit
Av	Ström på eller frånkopplad strömkabel			
På	Viloläge	-	-	-
Blinkande (Två gånger i snabb följd)	CINEMA SOUND är av.	-	CINEMA SOUND är på.	-
Blinkande (Två gånger per sekund)	Bootar	Bluetooth klar	-	LG-ljudsynkronisering (LG TV) klar
Blinkar (En gång per sekund)	Tyst	-	-	-
På → Av (Efter 3 sekunder)	-	Bluetooth synkroniserad	Optisk funktion vald	LG-ljudsynkronisering (LG TV) utförd

Kontrollera enhetens färglysdiod
Du kan kontrollera aktuell enhetsstatus via dess lysdiod.

Röd
- Den röda lysdioden tänds när enheten befinner sig i viloläge.
- När enheten bootar blinkar den röda lysdioden två gånger per sekund.
- Om du trycker på valfri knapp på fjärrkontrollen, blinkar den röda lysdioden på enheten två gångar. (Förutom ⏻ (Ström), **CINEMA SOUND**)
- I tyst läge blinkar den röda lysdioden en gång i sekunden, och inget ljud hörs.
- Om volymnivån uppnått minsta- eller högstanivån, tänds enhetens röda lysdiod när du justerar enhetens ljudnivå.
- Den röda lysdioden blinkar snabbt två gånger när CINEMA SOUND funktionen är avstängd.

Grön
- När du väljer optisk funktion tänds den gröna lysdioden på enheten i cirka 3 sekunder.
- Den gröna lysdioden blinkar snabbt två gånger när CINEMA SOUND funktionen är på.

Orange
- När du väljer Bluetoothfunktionen tänds den orange lysdioden på enheten, varefter den också börjar blinka. När Bluetoothenheten ansluts till enheten slutar lysdioden att blinka.

Vit
- När du väljer LG TV-funktionen tänds den vita lysdioden på enheten, varefter den också börjar blinka. När din LG TV anslutits till enheten slutar lysdioden att blinka.

⚠ För mer information, se enhetens användarmanual.

Oplysninger om lysdioder (LED) med farveindikation

DANSK

Driftsmodus
Du kan tjekke enhedens aktuelle status via farven på lysdioden. Se tabellen herunder.

Lysdiodens farve / Lysdiodens status	Rød	Orange	Grøn	Hvid
Sluk	Der er tændt for strømmen, eller strømstikket er taget ud			
Tænd	Standby	-	-	-
Blinker (Dobbelt hastighed)	CINEMA SOUND er slukket.	-	CINEMA SOUND er tændt.	-
Blinker (To gange i sekundet)	Booter	Bluetooth klar	-	LG lydsynk. (LG TV) klar
Blinker (En gang i sekundet)	Dæmpet	-	-	-
Tænd → Sluk (Efter 3 sekunder)	-	Bluetooth parret	Optisk funktion valgt	LG lydsynk. (LG TV) parret

Tjek lysdiodens farve på enheden
Du kan tjekke enhedens aktuelle status via lysdiodens farve.

Rød
- Den røde lysdiode er tændt, når enheden er i standbymodus.
- Når enheden bootes, blinker den røde lysdiode to gange i sekundet.
- Når du trykker på en vilkårlig knap på fjernbetjeningen, blinker den røde lysdiode på enheden to gange. (Bortset fra ⏻ (Tænd/Sluk), **CINEMA SOUND**)
- I dæmpet modus blinker den røde lysdiode én gang i sekundet, og der er ingen lyd.
- Hvis lydniveauet nåede et minimums- eller maksimumsniveau, lyser den røde lysdiode på enheden, når du indstiller lydniveauet på enheden.
- Den røde LED blinker med dobbelt hastighed, når der er slukket for funktionen CINEMA SOUND.

Grøn
- Når du vælger funktionen Optisk, lyser den grønne lysdiode på enheden i ca. 3 sekunder.
- Den grønne LED blinker med dobbelt hastighed, når der er tændt for funktionen CINEMA SOUND.

Orange
- Når du vælger funktionen Bluetooth, lyser den orange lysdiode på enheden, og den begynder at blinke. Når Bluetooth-enheden er forbundet med enheden, holder den op med at blinke.

Hvid
- Når du vælger funktionen LG TV, lyser den hvide lysdiode på enheden, og den begynder at blinke. Når dit LG TV er tilsluttet enheden, holder den op med at blinke.

⚠ Yderligere oplysninger, se brugervejledningen til enheden.

Informasjon om farge-LED-indikatorenes lys

NORSK

For driftstilstand
Du kan sjekke den nåværende tilstanden til enheten via farge-LEDen på den. Referer til tabellen under.

LED-farge / LED-tilstand	Rød	Oransje	Grønn	Hvit
Av	Strøm på eller frakoblet strømkabel			
På	Hvilemodus	-	-	-
Blink (Dobbelt så fort)	CINEMA SOUND er av.	-	CINEMA SOUND er på.	-
Blink (To ganger per sekund)	Starter opp	Blåtann klar	-	LG lydsynkr. (LG TV) klar
Blink (En gang per sekund)	Stum	-	-	-
På → Av (Etter 3 sekunder)	-	Blåtann tilkoblet	Optisk funksjon valgt	LG lydsynkr. (LG TV) tilkoblet

Sjekk farge-LEDen på enheten
Du kan sjekke den nåværende tilstanden til enheten via farge-LEDen på den.

Rød
- Den røde LEDen lyser når enheten er i hvilemodus.
- Den røde LEDen blinker to ganger per sekund når enheten starter opp
- Når du trykker på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen vil den røde LEDen på enheten blinke to ganger. (Unntatt ⏻ (Strøm), **CINEMA SOUND**).
- I stum modus vil den røde LEDen blinke en gang per sekund, og lyden vil være av.
- Om lydstyrken har nådd minimum eller maksimum vil den røde LEDen på enheten lyse når du justerer lydstyrken til enheten.
- Den røde LEDen blinker dobbelt så fort når CINEMA SOUND funksjonen er av.

Grønn
- Når du velger optisk funksjon vil den grønne LEDen på enheten lyse i ca. 3 sekunder.
- Den grønne LEDen blinker dobbelt så fort når CINEMA SOUND funksjonen er på.

Oransje
- Når du velger blåtannfunksjonen vil den oransje LEDen på enheten lyse og starter så med å blinke. når blåtannenheten er koblet til enheten vil blinkingen stoppe.

Hvit
- Når du velger LG-TV-funksjon vil den hvite LEDen på enheten lyse og starter så med å blinke. når din LG-TV er koblet til enheten vil blinkingen stoppe.

⚠ For flere detaljer bør du se i bruksanvisningen til enheten.

LED-merkkivalojen värien merkitys

SUOMI

Toimintatilaa varten

Voit tarkistaa laitteen tämänhetkisen tilan värillisestä LED-merkkivalosta. Katso alla olevaa taulukkoa

LED-merkkivalon väri / LED-tila	Punainen	Oranssi	Vihreä	Valkoinen
Pois	Virta päällä tai virtajohto irti			
Päällä	Valmiustila	-	-	-
Vilkkuu (Kahdesti nopeasti)	CINEMA SOUND on pois päältä.	-	CINEMA SOUND on päällä.	-
Vilkkuu (Kaksi kertaa sekunnissa)	Käynnistyy	Bluetooth valmis	-	LG sound sync (LG TV) valmis
Vilkkuu (Kerran sekunnissa)	Mykistys	-	-	-
Päällä → Pois (3 sekunnin kuluttua)	-	Bluetooth pariutettu	Optinen toiminto valittu	LG sound sync (LG TV) paritettu

Tarkasta värillinen LED-merkkivalo laitteessa

Voit tarkistaa laitteen tämänhetkisen tilan värillisestä LED-merkkivalosta.

Punainen

- Punainen LED syttyy, kun laite on valmiustilassa.
- Kun laite on käynnistymässä, punainen LED-valo vilkkuu kaksi kertaa sekunnissa.
- Kun painat mitä tahansa kaukosäätimen painiketta, laitteen punainen LED-vilkkuu kahdesti. (Paitsi ⏻ (Virta) , **CINEMA SOUND**)
- Mykistystilassa, punainen LED-valo vilkkuu kerran sekunnissa, eikä ääntä kuulu.
- Jos äänenvoimakkuus on saavuttanut minimi- tai maksimitason, punainen LED-valo syttyy, kun säädät äänenvoimakkuutta laitteessa.
- Punainen LED vilkkuu kahdesti nopeasti, kun CINEMA SOUND toiminto on pois päältä.

Vihreä

- Kun valitset optisen toiminnon, vihreä LED-merkkivalo laitteessa palaa noin 3 sekunnin ajan.
- Vihreä LED vilkkuu kahdesti nopeasti, kun CINEMA SOUND toiminto on päällä.

Oranssi

- Kun valitset bluetooth-toiminnon, oranssi LED laitteessa syttyy ja alkaa vilkkumaan. Kun bluetooth-laite liitetään laitteeseen, vilkkuminen loppuu.

Valkoinen

- Kun valitset LG TV-toiminnon, valkoinen LED laitteessa syttyy ja alkaa vilkkumaan. Kun LG TV liitetään laitteeseen, vilkkuminen loppuu.

⚠ Löydät lisätietoja äänijärjestelmän käyttöoppaasta.

A színes LED-jelzőfények információi

MAGYAR

Üzemállapot

A készülék pillanatnyi állapotát a színes LED mutatja. Lásd a következő táblázatot.

LED állapota / LED színe	Piros	Narancssznű	Zöld	Fehér
Kikapcsolva	Nincs tápfeszültség, vagy a tápkábel nincs csatlakoztatva			
Világít	Készenlét	-	-	-
Villog (Kétszeres sebességgel)	CINEMA SOUND kikapcsolva.	-	CINEMA SOUND bekapcsolva.	-
Villog (Másodpercenként kétszer)	Betöltés	Bluetooth működésre kész	-	LG Sound Sync (LG TV) működésre kész
Villog (Másodpercenként egyszer)	Némítás	-	-	-
Világít → kikapcsol (3 másodperc múlva)	-	Bluetooth párosítva van	Optikai funkció kiválasztva	LG Sound Sync (LG TV) párosítva

Ellenőrizze a készülék színes LED-jét

A készülék pillanatnyi állapotát a színes LED mutatja.

Piros

- A készülék készenléti állapotában a piros LED világít.
- A készülék indítási folyamata (betöltés) során a piros LED másodpercenként kétszer felvillan.
- Ha megnyomja a távvezérlő bármelyik gombját, a készülék piros LED-je kétszer felvillan. (Kivéve a ⏻ (Bekapcsolás), **CINEMA SOUND**)
- Némítás üzemmódban a piros LED másodpercenként egyszer felvillan és nincs hang.
- A hangerő beállítása során a minimális vagy a maximális hangerő elérésekor a készülék piros LED-je bekapcsolódik.
- A CINEMA SOUND funkció kikapcsolt állapotában a piros LED kétszer gyorsabban villog.

Zöld

- Az Optikai funkció választásakor a készülék zöld LED-je kb. 3 másodpercig világít.
- A CINEMA SOUND funkció kikapcsolt állapotában a zöld LED kétszer gyorsabban villog.

Narancssznű

- A Bluetooth funkció választásakor a készülék narancssznű LED-je bekapcsolódik, majd villogni kezd. Miután a Bluetooth-eszköz a készülékhez kapcsolódott, a villogás leáll.

Fehér

- Az LG TV választásakor a készülék fehér LED-je bekapcsolódik, majd villogni kezd. Miután az LG TV a készülékhez kapcsolódott, a villogás leáll.

⚠ A részleteket lásd a készülék használati útmutatójában.

Informace o barevných LED diodách

ČEŠTINA

Provozní stav

Aktuální stav přístroje zkontrolujete podle barvy LED indikátoru. Viz příklad níže.

Barva LED / Stav LED diod	Červená	Oranžová	Zelená	Bílá
Vypnuto	Zapnutí napájení nebo odpojený napájecí kabel			
Zapnuto	Pohotovostní stav	-	-	-
Bliká (Dvakrát rychleji)	CINEMA SOUND je vyp.	-	CINEMA SOUND je zap.	-
Bliká (Dvakrát za sekundu)	Probíhá startování	Bluetooth připraven	-	Funkce LG sound sync (LG TV) připravena
Bliká (Jedenkrát za sekundu)	Tlačítko MUTE	-	-	-
Zap. → Vyp. (Po 3 sekundách)	-	Spárováno se zařízením Bluetooth	Optická funkce vybrána	Funkce LG sound sync (LG TV) je spárována

Zkontrolujte barvu LED diody na přístroji

Aktuální stav přístroje zkontrolujete podle barvy LED indikátoru.

Červená

- Červený LED indikátor svítí, je-li přístroj uveden do pohotovostního režimu.
- Poku probíhá start přístroje, LED indikátor bliká dvakrát za sekundu.
- Při stisknutí libovolného tlačítka na dálkovém ovladači dvakrát bliknе červená LED dioda na přístroji. (Kromě ⏻ (Zapnout), **CINEMA SOUND**)
- V režimu vypnutí zvukového výstupu červená LED dioda bliká jednou za sekundu a není reprodukován žádný zvuk.
- Pokud je dosaženo maximální nebo minimální hlasitosti, při úpravě úrovně hlasitosti regulátorem na přístroji se rozsvítí červená LED dioda.
- Červená LED bliká dvakrát rychleji, jestliže funkce CINEMA SOUND je vypnuta.

Zelená

- Při aktivaci optického vstupu se přibližně na 3 sekundy rozsvítí zelená LED dioda na přístroji.
- Zelená LED bliká dvakrát rychleji, jestliže funkce CINEMA SOUND je zapnuta.

Oranžová

- Při vybrání funkce Bluetooth se rozsvítí oranžová LED dioda na přístroji a poté začne blikat. Po připojení zařízení Bluetooth k tomuto přístroji se blikání zastaví.

Bílá

- Při vybrání funkce LG TV se rozsvítí bílá LED dioda na přístroji a poté začne blikat. Po připojení televizoru LG k tomuto přístroji se blikání zastaví.

⚠ Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k tomuto přístroji.

Informacije o LED pokazateljima u boji

HRVATSKI

Za Radni režim

Možete provjeriti trenutno stanje uređaja preko boje LED pokazatelja na njemu. Pogledajte dole datu tabelu.

LED pokazatelj u boji / Stanje LED pokazatelja	Crvena	Narandžasta	Zelena	Bijela
Isključen	Uključen ili isključen kabel za napajanje			
Uključen	Režim mirovanja	-	-	-
Treperi (Dvaput brže)	CINEMA SOUND je isključeno.	-	CINEMA SOUND je uključeno.	-
Treperi (Dva puta u sekundi)	Pokretanje	Bluetooth spreman	-	LG sound sync (LG TV) spreman
Treperi (Jednom u sekundi)	Bez zvuka	-	-	-
Uključen → Isključen (Nakon 3 sekunde)	-	Bluetooth uparen	Odabrana optička funkcija	LG sound sync (LG TV) uparen

Proverite boju LED indikatora na uređaju

Možete provjeriti trenutno stanje uređaja preko boje LED pokazatelja na njemu.

Crvena

- Crveni LED pokazatelj je upaljen kada je uređaj u režimu mirovanja.
- Kada se uređaj pokreće, crveni LED pokazatelj treperi dva puta u sekundi.
- Kada pritisnete bilo koje dugme na daljinskom upravljaču, crveni LED pokazatelj na uređaju treperi dva puta. (Osim ⏻ (Napajanje), **CINEMA SOUND**)
- U režimu bez zvuka, crveni LED pokazatelj treperi jednom u sekundi i nema zvuka.
- Ako je jačina zvuka dostigla minimum ili maksimum, crveni LED pokazatelj na uređaju je upaljen kada podesite jačinu zvuka uređaja.
- Crveno LED svjetlo treperi dvaput brže kada je CINEMA SOUND funkcija isključena.

Zelena

- Kada odaberete Optičku funkciju, zeleni LED pokazatelj na uređaju je upaljen oko 3 sekunde.
- Zeleno LED svjetlo treperi dvaput brže kada je CINEMA SOUND funkcija uključena.

Narandžasta

- Kada odaberete funkciju Bluetooth, narandžasti LED pokazatelj na uređaju je upaljen a zatim počne treperiti. Kada je Bluetooth uređaj spojen sa ovim uređajem, treperenje će prestati.

Bijela

- Kada odaberete LG TV funkciju, bijeli LED pokazatelj na uređaju je upaljen a zatim počne treperiti. Kada je LG TV spojen sa ovim uređajem, treperenje će prestati.

⚠ Za više detalja, pogledajte priručnik za korisnike uređaja.

Informacije o LED pokazivačima u boji

SRPSKI

Za Radni režim

Možete da proverite trenutno stanje uređaja preko boje LED pokazivača na njemu. Pogledajte dole datu tabelu.

LED pokazivač u boji / Stanje LED pokazivača	Crvena	Narandžasta	Zelena	Bela
Isključen	Uključen ili isključen kabl za napajanje			
Uključen	Režim mirovanja	-	-	-
Treperi (Dva puta brzo)	CINEMA SOUND je isključen.	-	CINEMA SOUND je uključen.	-
Treperi (Dva puta u sekundi)	Pokretanje	Blutut spreman	-	LG sound sync (LG TV) spreman
Treperi (Jednom u sekundi)	Bez zvuka	-	-	-
Uključen → Isključen (Nakon 3 sekunde)	-	Blutut uparen	Odabrana optička funkcija	LG sound sync (LG TV) uparen

Proverite boju LED indikatora na uređaju

Možete da proverite trenutno stanje uređaja preko boje LED pokazivača na njemu.

Crvena

- Crveni LED pokazivač je upaljen kada je uređaj u režimu mirovanja.
- Kada se uređaj pokreće, crveni LED pokazivač treperi dva puta u sekundi.
- Kada pritisnete bilo koje dugme na daljinskom upravljaču, crveni LED pokazivač na uređaju treperi dva puta. (Osim ⏻ (Napajanje), **CINEMA SOUND**)
- U režimu bez zvuka, crveni LED pokazivač treperi jednom u sekundi i nema zvuka.
- Ako je jačina zvuka dostigla minimum ili maksimum, crveni LED pokazivač na uređaju je upaljen kada podesite jačinu zvuka uređaja.
- Crveni LED pokazivač treperi dva puta brzo kada je CINEMA SOUND funkcija isključena.

Zelena

- Kada odaberete Optičku funkciju, zeleni LED pokazivač na uređaju je upaljen oko 3 sekunde.
- Zeleni LED pokazivač treperi dva puta brzo kada je CINEMA SOUND funkcija uključena.

Narandžasta

- Kada odaberete funkciju Blutut, narandžasti LED pokazivač na uređaju je upaljen a zatim počne da treperi. Kada je Blutut uređaj spojen sa ovim uređajem, treperenje će prestati.

Bela

- Kada odaberete LG TV funkciju, beli LED pokazivač na uređaju je upaljen a zatim počne da treperi. Kada je LG TV spojen sa ovim uređajem, treperenje će prestati.

⚠ Za više detalja, pogledajte priručnik za korisnike uređaja.

Informácie o farebných indikátoroch LED

SLOVENČINA

Prevádzkový stav

Aktuálny stav zariadenia môžete skontrolovať podľa farby indikátora. Informácie nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Farba indikátora / Stav indikátora	Červená	Oranžová	Zelená	Biela
Nesvieti	Zariadenie je zapnuté alebo napájací kábel je odpojený			
Svieti	Pohotovostný režim	-	-	-
Bliká (Dvakrát tak rýchlo)	CINEMA SOUND je vyp.	-	CINEMA SOUND je zap.	-
Bliká (Dvakrát za sekundu)	Spúšťanie	Bluetooth pripravené	-	LG Sound Sync (LG TV) pripravené
Bliká (Raz za sekundu)	Stlmenie	-	-	-
Svieti → Nesvieti (Po 3 sekundách)	-	Párovanie pomocou funkcie Bluetooth je dokončené	Je zvolená optická funkcia	LG Sound Sync (LG TV) spárované

Skontrolujte farebné indikátory na zariadení

Aktuálny stav zariadenia môžete skontrolovať podľa farby indikátora.

Červená

- Červený indikátor svieti, keď je zariadenie v pohotovostnom režime.
- Keď sa zariadenie spúšťa, červený indikátor bliká dvakrát za sekundu.
- Keď stlačíte ktorékoľvek tlačidlo na diaľkovom ovládači, červený indikátor na zariadení dvakrát zabliká. (Okrem ⏻ (Napájanie), **CINEMA SOUND**)
- V režime stlmenia zvuku červený indikátor bliká raz za sekundu a panel nevydáva žiaden zvuk.
- Ak úroveň hlasitosti dosiahla minimum alebo maximum, červený indikátor na zariadení sa pri upravovaní úrovne hlasitosti zariadenia rozsvieti.
- Červená LED bliká dvakrát rýchlejšie, ak je vypnutá funkcia CINEMA SOUND.

Zelená

- Po výbere funkcie Optical sa zelený indikátor na zariadení rozsvieti na približne 3 sekundy.
- Zelená LED bliká dvakrát rýchlejšie, ak je zapnutá funkcia CINEMA SOUND.

Oranžová

- Po výbere funkcie Bluetooth sa rozsvieti oranžový indikátor na zariadení a začne blikať. Po pripojení zariadenia Bluetooth k zariadeniu blikanie prestane.

Biela

- Po výbere funkcie LG TV sa rozsvieti biely indikátor na zariadení a začne blikať. Po pripojení televízora LG k zastaveniu blikanie prestane.

⚠ Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.

Информация за цвета на светлините на светодиодните индикатори

БЪЛГАРСКИ

В режим на работа

Можете да проверявате моментното състояние на уреда чрез цвета на неговия светодиод. Вижте таблицата по-долу.

Цвят на светодиодния индикатор / Състояние на светодиодния индикатор	Червен	Оранжев	Зелен	Бял
Изключено	Включено захранване или изваден захранващ кабел			
Включено	Режим на готовност	-	-	-
Примигване (Δύο φορές που γρήγορα)	CINEMA SOUND είναι απενεργοποιημένη.	-	CINEMA SOUND είναι ενεργοποιημένη.	-
Примигване (Два пъти в секунда)	Зареждане	Готовност за Bluetooth	-	Готовност за LG звуково синхронизиране (LG TV)
Примигване (Веднъж в секунда)	Изключване на звука	-	-	-
Вкл. → Изкл. (След 3 секунди)	-	Bluetooth е съсдвусдено	Избрана е оптична функция	LG звуковото синхронизиране (LG TV) е съсдвусдено

Проверете цвета на светодиода на уреда

Можете да проверявате моментното състояние на уреда чрез цвета на неговия светодиод.

Червен

- Червеният светодиод свети, когато уредът е в режим на готовност.
- Когато уредът зарежда, червеният светодиод примигва два пъти в секунда.
- Когато натиснете някой от бутоните на дистанционното управление, червеният светодиод на уреда примигва два пъти. (С изключение на ⏻ (Захранване), **CINEMA SOUND**)
- В режим на изключен звук червеният светодиод примигва веднъж в секунда и няма звук.
- Ако силата на звука достигне минимално или максимално ниво, червеният светодиод на уреда свети, когато настройвате нивото на силата на звука на уреда.
- Το κόκκινο LED αναβοσβήνει δύο φορές που γρήγορα όταν η λειτουργία CINEMA SOUND είναι απενεργοποιημένη.

Зелен

- Когато изберете оптична функция, зеленият светодиод на уреда светва за около 3 секунди.
- Το πράσινο LED αναβοσβήνει δύο φορές που γρήγορα όταν η λειτουργία CINEMA SOUND είναι ενεργοποιημένη.

Оранжев

- Когато изберете Bluetooth функция, оранжевият светодиод на уреда светва и след това започва да мига. Когато Bluetooth устройство се свърже към уреда, мигането спира.

Бял

- Когато изберете функция LG TV, белият светодиод на уреда светва и след това започва да мига. Когато вашият телевизор LG се свърже към уреда, мигането спира.

⚠ За допълнителна информация вижте ръководството за потребителя на уреда.

Информации за LED индикаторите во боја

МАКЕДОНСКИ

За работната состојба

Можете да ја проверите моменталната состојба на уредот преку бојата на LED индикаторот. Погледнете ја долната табела.

LED боја / LED состојба	Црвена	Портокалова	Зелена	Бела
Исклучено	Вклучено или исклучен кабел за напојување			
Вклучено	Состојба на подготвеност	-	-	-
Трепка (Двапати брзо)	CINEMA SOUND е исклучен.	-	CINEMA SOUND е вклучен.	-
Трепка (Двапати во секунда)	Подигање	Bluetooth е подготвен	-	LG sound sync (LG TV) е подготвен
Трепка (Еднаш во секунда)	Исклучен звук	-	-	-
Вклучено → Исклучено (По 3 секунди)	-	Bluetooth спарено	Избрана е функцијата Оптички	LG sound sync (LG TV) спарено

Проверете ја LED бојата на уредот

Можете да ја проверите моменталната состојба на уредот преку бојата на LED индикаторот.

Црвена

- Црвената LED светилка свети кога уредот е во состојба на подготвеност.
- Кога уредот се подига, црвената LED светилка трепка двапати во секунда.
- Ако притиснете било кое копче на далечинскиот управувач, црвената LED светилка на уредот трепнува двапати. (Освен ⏻ (Вкл./Искл.), **CINEMA SOUND**)
- Во режим на исклучен звук, црвената LED светилка трепка еднаш во секунда и нема звук.
- Ако јачината на звукот е ставена на минимум или на максимум, црвената LED светилка на уредот свети кога ја регулирате јачината на звукот на уредот.
- Црвената LED светилка трепка двапати брзо ако функцијата CINEMA SOUND е исклучена.

Зелена

- Ако ја одберете функцијата Оптички, зелената LED светилка на уредот свети околу 3 секунди.
- Зелената LED светилка трепка двапати брзо ако функцијата CINEMA SOUND е вклучена.

Портокалова

- Ако ја одберете функцијата bluetooth, портокаловата LED светилка на уредот засветува а потоа почнува да трепка. Кога ќе се поврзе bluetooth уредот со единицата, трепкањето ќе престане.

Бела

- Ако ја одберете функцијата LG TV, белата LED светилка на уредот засветува а потоа почнува да трепка. Кога ќе се поврзе вашиот LG телевизор со единицата, трепкањето ќе престане.

⚠ За повеќе информации, погледнете го упатството за корисникот на уредот.

Informacje o kolorach kontrolek LED

POLSKI

Praca

Po kolorze kontrolki LED można sprawdzić aktualny stan urządzenia. Patrz tabela poniżej.

Kolor kontrolki LED / Stan kontrolki LED	Czerwony	Pomarańczowy	Zielony	Biały
Wył.	Zasilanie włączone lub odłączony przewód zasilania			
Wł.	Gotowość	-	-	-
Miga (Szybko dwa razy)	CINEMA SOUND jest wył.	-	CINEMA SOUND jest wł.	-
Miga (Dwa razy na sekundę)	Uruchamianie	Bluetooth gotowy	-	LG sound sync (LG TV) gotowy
Miga (Razy na sekundę)	Wyciszenie	-	-	-
Wł. → wył. (Po 3 sekundach)	-	Bluetooth sparowany	Wybrana funkcja optyczna	LG sound sync (LG TV) sparowany

Sprawdź kolor kontrolki LED na urządzeniu

Po kolorze kontrolki LED można sprawdzić aktualny stan urządzenia.

Czerwony

- Czerwona kontrolka LED świeci się, gdy urządzenie znajduje się w trybie gotowości.
- Gdy urządzenie uruchamia się, czerwona kontrolka LED miga dwa razy na sekundę.
- Gdy dowolny przycisk pilota zostanie naciśnięty, czerwona kontrolka LED na urządzeniu miga dwa razy. (Za wyjątkiem ⏻ (Zasilanie), **CINEMA SOUND**)
- W trybie wyciszenia czerwona kontrolka LED miga raz na sekundę.
- Jeżeli poziom dźwięku osiągną poziom minimalny lub maksymalny, czerwona kontrolka LED na urządzeniu świeci się podczas regulacji głośności.
- Czerwona kontrolka LED zamiga dwa razy, gdy funkcja CINEMA SOUND jest wyłączona.

Zielony

- Po wybraniu funkcji optycznej, zielona kontrolka LED na urządzeniu zapala się na około 3 sekundy.
- Zielona kontrolka LED zamiga dwa razy, gdy funkcja CINEMA SOUND jest włączona.

Pomarańczowy

- Po wybraniu funkcji bluetooth, pomarańczowa kontrolka LED na urządzeniu zapala się, a następnie zaczyna migać. Gdy urządzenie bluetooth zostanie podłączone, kontrolka przestaje migać.

Biały

- Po wybraniu funkcji LG TV, biała kontrolka LED na urządzeniu zapala się, a następnie zaczyna migać. Gdy twój telewizor LG zostanie podłączony, kontrolka przestaje migać.

⚠ Aby uzyskać więcej informacji, patrz instrukcja obsługi urządzenia.

Informații legate de culorile luminilor LED-urilor indicatoare

ROMÂNĂ

Pentru starea de funcționare

Puteți verifica starea curentă a produsului prin culoarea LED-ului încorporat. Consultați tabelul de mai jos.

Culoare LED / Stare LED	Roșu	Portocaliu	Verde	Alb
Oprit	Alimentare pornită sau cablu de alimentare deconectat			
Pornit	În așteptare	-	-	-
Clipește (De două ori repede)	CINEMA SOUND este oprit.	-	CINEMA SOUND este pornit.	-
Clipește (De două ori pe secundă)	Bootare	Bluetooth pregătit	-	Sincronizare sunet LG (LG TV) pregătită
Clipește (O dată pe secundă)	Mut (Fără sonor)	-	-	-
Pornit → Oprit (După 3 secunde)	-	Bluetooth sincronizat	Funcție optică selectată	Sincronizare sunet LG (LG TV) sincronizată

Verificați culoarea LED-ului de pe unitate

Puteți verifica starea curentă a produsului prin culoarea LED-ului încorporat.

Roșu

- LED-ul roșu este aprins când aparatul este în modul așteptare.
- Când unitatea bootează, LED-ul roșu clipește de două ori pe secundă.
- Când apăsați orice buton de pe telecomandă, LED-ul roșu de pe unitate clipește de două ori. (Cu excepția ⏻ (Pornit), **CINEMA SOUND**)
- În modul mut, LED-ul roșu clipește o dată pe secundă și nu există sunet.
- Dacă nivelul volumului atinge minimul sau maximul, LED-ul roșu al unității se aprinde când reglați volumul aparatului.
- LED-ul roșu clipește de două ori când funcția CINEMA SOUND este oprită.

Verde

- Când selectați funcția Optică, LED-ul verde de pe aparat este aprins timp de aproximativ 3 secunde.
- LED-ul verde clipește de două ori când funcția CINEMA SOUND este pornită.

Portocaliu

- Când selectați funcția bluetooth, LED-ul portocaliu de pe aparat este aprins și apoi începe să clipească. Când dispozitivul bluetooth este conectat la aparat, acesta nu va mai clipi.

Alb

- Când selectați funcția LG TV, LED-ul alb de pe aparat este aprins și apoi începe să clipească. Când televizorul dvs. LG este conectat la aparat, acesta nu va mai clipi.

⚠ Pentru mai multe detalii consultați manualul de utilizare al aparatului.