MT310_Cover_Ver1.1_100217.qxd 2/17/10 2:29 PM Page 1

LG
Life's Good

Printed in Korea

OWNER'S MANUAL LG-MT310

LG Electronics

LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

LG HELiX™

P/NO : MMBB0367001(1.1) W LG-MT310

www.lgusa.com

By selecting a rate plan and activating your phone, you agree to the metroPCS Terms and Conditions of Service available at metropcs.com.

Al seleccionar un plan y activar su teléfono, usted acuerda a los términos y condiciones de servicio disponible en metropcs.com.

Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. ***All rights reserved****. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these instructions. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

WARNING! Violation of the instructions may cause serious injury or death.

1. Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.

2. Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
3. Never store your phone in temperatures less than -4˚F or greater than 122˚F.
4. Do not dispose of your battery by fire or with hazardous or flammable materials.

5. When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.

6. Do not use a hand-held phone while driving.
7. Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions

1. Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

2. Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.

3. Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.
4. Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.

5. Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause a fire or electric shock.

6. Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.
7. Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

8. Do not disassemble the phone.

1. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
2. Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.

3. Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
4. Store the battery out of reach of children.

5. Be careful that children do not swallow any parts (such as rubber plugs, earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.

6. Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
7. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

8. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

9. Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions 1

Table of Contents 4

Welcome 9

Technical Details 10

- Important Information 10
- FCC Part 15 Class B Compliance 10
- Technical Details 10
- FCC RF Exposure Information 12
- Bodily Contact During Operation 12
- Vehicle-Mounted the External Antenna 13
- FCC Notice and Cautions 13
- Caution 14
- Part 15.19 statement 14
- Part 15.21 statement 14
- Part 15.105 statement 15

Phone Overview 16

Menus Overview 18

Getting Started with Your Phone 21

- The Battery 21
  - Installing the Battery 21
  - Removing the Battery 21
- Charging the Battery 22
- Battery Charge Level 22
- Turning the Phone On and Off 23
  - Turning the Phone On 23
  - Turning the Phone Off 23
- Signal Strength 23
- Screen Icons 24
- Making Calls 24
- Correcting Dialing Mistakes 25
- Redialing Calls 25
- Receiving Calls 25

Quick Access to Convenient Features 26

- Mute Function 26
- Quick Volume Adjustments 26
- Call Waiting 26
- Caller ID 26
- Speed Dialing 27

Entering and Editing Information 28

Text Input 28
Key Functions 28

Contacts in Your Phone's Memory 29

The Basics of Storing Contacts Entries 29
Phone Numbers With Pauses 29
Storing a Number with Pause or Wait 30
Adding Pause or Wait to an Existing Number 30
Searching Your Phone's Memory 31
Scrolling Through Your Contacts 31
Contacts Options 31
Making a Call From Your Phone's Memory 32

Phone Menus 34

Messaging 34

1. New Text Message 34
2. New Picture Message 36
3. Inbox 38
4. Sent 38
5. Drafts 39
6. Voicemail 40
7. Email 40
8. Web Message 41
9. Templates 41
0. Settings 42
0.1 All Messages 42
0.2 Text Message 43
0.3 Picture Message 43
0.4 Edit Voicemail # 43
***. Delete All 44**

Contacts 44

1. New Contact 44
2. Contact List 45
3. Groups 45
4. ChatLINK 46
5. Metro411 46
6. Speed Dials 47
7. My Name Card 47

Multimedia 48

1. Take Photo 48
2. Record Voice 49
3. Images 50
4. Audios 50
5. Shuffle 51

Table of Contents

@metro 52

1. @metro Apps 52

MetroWEB 52

1. Start MetroWEB 52

Recent Calls 53

1. Missed Calls 53
2. Received Calls 53
3. Dialed Calls 53
4. All Calls 53
5. Call Timer 53
6. Data Counter 54

Voice Command 54

1. Start Command 54
   - 1.1 Call <Name> or <Number> 54
   - 1.2 Voicemail 55
   - 1.3 Missed Calls 55
   - 1.4 Messages 55
   - 1.5 Time & Date 55
   - 1.6 Help 55
2. Command Mode 56
3. Announce Alert 56
4. Train Word 56
5. Best Match 56

My Schedule 57

1. Calendar 57
2. Notepad 57
3. Alarm Clock 58

My Menu 59

Bluetooth 59

1. Paired Devices 60
2. Power 61
3. My Visibility 61
4. My Bluetooth Name 61
5. My Bluetooth Info 62

Tools 62

1. Ez Tip Calc 62
2. Calculator 62
3. World Clock 63
4. Stopwatch 63
5. Unit Converter 64

Settings 64

1. Sound 64
   - 1.1 Ringers 64
   - 1.2 Volume 65
   - 1.3 Message Alerts 65

1.4 Alert Type 65
1.5 Service Alerts 66
1.5.1 Minute Beep 66
1.5.2 Call Connect 66
1.5.3 Back to Top 66
1.5.4 Low Battery 66
1.5.5 Roam Alert 66
1.6 Power On/Off Tone 66
1.7 Flip Tone 66
2. Display 67
2.1 Shortcuts Display 67
2.2 Wallpaper 67
2.2.1 Main Screen 67
2.2.2 Front Screen 67
2.2.3 Shuffle 68
2.3 Banner 68
2.4 Backlight 68
2.5 Menu Style 68
2.6 Languages 68
2.7 Clocks & Calendar 69
2.8 Font Settings 69
2.9 Name Match for Dialing 69
3. Security 70
3.1 Lock Phone 70
3.2 Restrictions 71
3.3 Emergency #s 71
3.4 Change Lock Code 71
3.5 Reset Default 72
4. Call Settings 73
4.1 Answer Options 73
4.2 Auto Retry 73
4.3 One-Touch Dial 73
4.4 Airplane Mode 74
4.5 TTY Mode 74
5. System 74
5.1 Network 74
5.1.1 System Select 74
5.1.2 Set NAM 75
5.1.3 Serving System 75
5.2 Location 75
6. Memory 76
7. Phone Info 76

Safety 77

TIA Safety Information 77
Exposure to Radio Frequency Signal 77
Antenna Care 77
Phone Operation 78
Tips on Efficient Operation 78

Table of Contents

Driving 78
Electronic Devices 78
Pacemakers 79
Persons with pacemakers: 79
Hearing Aids 79
Other Medical Devices 79
Health Care Facilities 80
Vehicles 80
Posted Facilities 80
Aircraft 80
Blasting Areas 80
Potentially Explosive Atmosphere 80
For Vehicles Equipped with an Air Bag 81

Safety Information 81
Charger and Adapter Safety 82
Battery Information and Care 83
Explosion, Shock, and Fire Hazards 84
General Notice 84

Warning! Important safety information 86
Avoiding hearing damage 86
Using your phone safely 86
Avoiding hearing damage 87
Using headsets safely 87

FDA Consumer Update 87
10 Driver Safety Tips 98
Consumer Information on SAR 101
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 104

Accessories 108

Limited Warranty Statement 109

Index 113

Some content in this user guide may differ from your phone depending on the phone software. Features and specifications are subject to change without prior notice.

Welcome

Thank you for choosing the MT310 cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, this compact phone offers:

- Slim and sleek design with an internal antenna.
- Large, easy-to-read, backlit LCD with status icons.
- Messaging, voice mail, and caller ID.
- 21-key keypad.
- Speakerphone feature.
- Menu-driven interface with prompts for easy operation and configuration.
- Any Key and Auto Answer options, along with Auto Retry, One-Touch and Speed Dialing (with 99 Speed Dial locations).
- Bilingual (English and Spanish) capabilities.
- Bluetooth® wireless technology.

Note

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Technical Details

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read all the information carefully prior to using the phone for the best performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Technical Details

The MT310 is a trimode phone that operates on among (Code Division Multiple Access CDMA) frequencies: cellular services a 800 MHz, (Personal Communication Services PCS) at 1.9 GHz and AWS (Advanced Wireless Services).

CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft / softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA

networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), MS (Mobile Station) and AWS (Advanced Wireless Services).

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	CDMA Dual Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band cdma2000 1xRTT AirInterface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short message service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
Performance	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Cellular base station Cellular mobile station PCS personal station PCS base station Speech CODEC

* TSB-74: Protocol between an IS-95A system and ANSI J-STD-008

1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible.

The following table lists some major CDMA standards.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing

metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted the External Antenna

(Optional, if available.)

To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted the external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.

Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Technical Details

Caution

Use only the supplied and approved antenna. Use of unauthorized antennas or modifications could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or result in violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna. If a damaged antenna comes into contact with the skin a minor burn may result. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Part 15.19 statement

This device and its accessories comply with part15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device & its accessories may not cause harmful interference.

(2) This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.21 statement

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. if this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Phone Overview

1. Earpiece Lets you hear the caller.
2. LCD Screen Displays content, messages and indicator icons.
3. Left Soft Key Use to access Menu from the standby screen, or the function immediately above it.
4. Speakerphone Key Use to turn Speakerphone On or Off.
5. SEND Key Use to place or answer calls.
6. Alphanumeric Keypad Use to enter numbers and characters and select menu items.
7. Vibrate Mode Key Use to set the vibration mode from standby mode, press and hold for about 2 seconds.
8. Navigation Key Use to navigate through menus and options. When on the Standby screen, use for quick access to the Contact List , myMetro, and Messaging.
9. Right Soft Key Use to access @metro from the standby screen, or the function immediately above it.
10. OK Key Selects the function displayed at the bottom center of the LCD screen.
11. Voice Command When in standby mode, use to start the Voice Command feature.
12. PWR/END Key Use to turn the power on/off and to end a call. Also, use to exit from any function and return to the standby menu.
13. CLR Key Deletes single spaces or characters with a quick press, but press and hold to delete the text entered in a text field. Will also back you out of menus, one level at a time.
14. Lock Mode Key Use to lock the phone (from standby mode press and hold for about 2 seconds).



1. **Earphone Jack** Allows the use of a hands-free headset.
2. **Side Volume Keys** Use to adjust the ringer volume in standby mode and the earpiece volume during a call.
3. **Charger/Accessory Port** Connects the phone to the battery charger or other available accessories.
4. **Camera/ ChatLINK^{sm} Key** Press once (quickly) to activate ChatLINK^{sm} or hold down to activate the camera function.

Charging with PC USB

You can use your computer to charge your phone. Connect one end of a USB cable to the charging accessory port on your phone and the other end to a powered USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer).

5. **Camera Lens** Lets you take pictures.
6. **Speaker** Lets you hear the ringers and sounds with amplified sounds.

Menus Overview

Menu Access

Press **Menu** to access the main phone menus. There are two methods of accessing menus and submenus:

- Use the navigation key to highlight a menu/option and OK to select it.
- Press the number key on the keypad that to activate the corresponding menu/option.

Messaging

1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Inbox
4. Sent
5. Drafts
6. Voicemail
7. Email
8. Web Message
9. Templates

0. Settings
   1. All Messages
   2. Text Message
   3. Picture Message
   4. Edit Voicemail#

*. Delete All
   1. Delete Inbox
   2. Delete Sent
   3. Delete Drafts
   4. Delete All Messages

Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. ChatLINK
5. Metro411
6. Speed Dials
7. My Name Card

Multimedia

1. Take Photo
2. Record Voice
3. Images
   - My Images
   - Default
4. Audios
   - My Audios
   - Default
5. Shuffle
   1. Ringtone List
   2. Wallpaper List

@metro

1. @metro Apps

MetroWEB

1. Start MetroWEB

Recent Calls

1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. All Calls
5. Call Timer
6. Data Counter

Voice Command

1. Start Command
2. Command Mode
3. Announce Alert
4. Train Word
5. Best Match

My Schedule

1. Calendar
2. Notepad
3. Alarm Clock

My Menu

Bluetooth

1. Paired Devices
2. Power
3. My Visibility
4. My Bluetooth Name
5. My Bluetooth Info

Tools

1. Ez Tip Calc
2. Calculator
3. World Clock
4. Stopwatch
5. Unit Converter

Menus Overview

Settings

1. Sound
   1. Ringers
   2. Volume
   3. Message Alerts
   4. Alert Type
   5. Service Alerts
   6. Power On/Off Tone
   7. Flip Tone
2. Display
   1. Shotcuts Display
   2. Wallpaper
   3. Banner
   4. Backlight
   5. Menu Style
   6. Languages
   7. Clocks & Calendar
   8. Font Settings
   9. Name Match for Dialing
3. Security
   1. Lock Phone
   2. Restrictions
   3. Emergency #s
   4. Change Lock Code
   5. Reset Default
4. Call Settings
   1. Answer Options
   2. Auto Retry
   3. One-Touch Dial
   4. Airplane Mode
   5. TTY Mode
5. System
   1. Network
   2. Location
6. Memory
   1. Reserved Memory
   2. Multimedia
7. Phone Info
   1. My Number
   2. ESN/MEID
   3. Icon Glossary
   4. Version

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. The battery charge level is shown at the top of the LCD screens, when the phone is on.

Installing the Battery

Remove the battery cover by pressing down below the LG logo and sliding the cover up (see figure 1). Align the battery with the terminals near the top of the phone, then snap the rest of the battery into place (2). Align the battery cover then slide it downward until it clicks into place (3).

Removing the Battery

Turn the phone off. Slide the battery cover to upward to remove it. Use the opening near the bottom of the battery to lift the battery out.

Getting Started with Your Phone

Charging the Battery

Use the charger provided with your phone:

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the MT310 may damage your phone or battery.

Notice

Please make sure that the 'B' Side faces up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

1. Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.
2. The charge time varies depending upon the battery level.

Battery Charge Level

The battery charge level is shown at the top right of the LCD screen. When the battery charge level becomes low, the low battery sensor alerts you in up to three ways: sounding an audible tone, blinking the battery icon, and displaying a warning message. If the battery charge level becomes exceedingly low, the phone will turn off and any unsaved information may not be saved.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. Press PWR END for about 3 seconds until the LCD screen lights up.

Turning the Phone Off

1. Press and hold PWR END until the display turns off.

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. The signal strength is indicated on the screen as the number of bars next to the signal strength icon -- the more bars, the better the signal strength. If the signal quality is poor, move to an open area. If you are in a building, the reception may be better near a window.

Note

The call quality may also be affected by the places where you are and weather/ambient conditions.

Getting Started with Your Phone

Screen Icons

To see the icon glossary, go to **Menu** -> **Settings** -> **Phone Info** -> **Icon Glossary** on your phone.

Making Calls

1. With the phone turned on, open the flip.
2. Enter the phone number (include the area code if needed).
3. Press SEND .
4. Press END to end the call.

Note

If Outgoing calls are restricted, you can only dial phone numbers saved in the Emergency Numbers or your Contact List. To turn off this function:

Menu -> # **Settings** -> 3 **Security** -> Enter the Lock Code -> OK -> 2 **Restrictions** -> Enter the Lock Code -> OK -> 1 **Calls** -> 4 **None**

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press CLR once to erase the last digit entered, or hold down CLR for at least 2 seconds to go back to standby mode.

Redialing Calls

1. Press SEND twice to redial the number from the last call. The most recent calls (40 missed, 40 received and 40 dialed) are stored in the call history list and you can also select any of these to redial.

Receiving Calls

1. When the phone rings and/or vibrates, press SEND to answer or open the flip (depending on your Answer Options).

Tip

To change Answer Options:

Menu -> # Settings -> 4 Call Settings -> 1 Answer Options.

Choose from the following options:
Flip Open/ Any Key/ SEND Key Only/ Auto Answer

Note

If you press (the side keys), while the phone is ringing, the ringing and/or vibration is muted for that call.

2. Press PWR END to end the call.

Quick Access to Convenient Features

Mute Function

The Mute Function can be used during a phone call. To quickly activate Mute press Left Soft Key **Mute**, then to cancel press Left Soft Key **Unmute**.

Quick Volume Adjustments

Use the side keys to adjust the Master volume while in standby mode, and the earpiece volume during a phone call. The upper key increases the volume and the lower key decreases the volume.

Note

Keypad Volume is adjusted through the Sound Volume menu: **Menu** -> **Settings** -> **Sound** -> **Volume** -> **Keypad** -> Use to adjust volume and press OK.

Call Waiting

Your cellular service may offer call waiting. While a call is in progress, a beep indicates another incoming call. When call waiting is enabled, you may put the active call on hold while you answer the other incoming call. Check with your cellular service provider for information about this function.

1. Press SEND to answer a waiting call.
2. Press SEND again to switch between calls.

Caller ID

Caller ID displays the phone number or name of the incoming call. If the caller's identity is stored in Contacts, the name will appear along with the phone number. Check with your cellular provider for information about this function.

Speed Dialing

Speed dialing is a convenient feature that allows you to make phone calls quickly. A speed dial number can be assigned to a specific phone number. By pressing and holding down a number key, your phone will recall the phone number associated from the Contact List and dial the number for you. Speed Dial Number 1 is set to Voicemail by default and is unchangeable.

Dialing Single Digit Speed Dials (from 2 to 9)

Press and hold the Speed Dial number.

OR

Enter the Speed Dial number and press SEND.

Dialing Double Digit Speed Dials (from 10 to 99)

Press the first digit and then press and hold the key of the second digit.

OR

Enter the first and second digits and press SEND.

Entering and Editing Information

Text Input

You can enter text in many of the functions in your phone. Includes, but is not limited to: the Banner, Calendar, Contacts and more. While entering text, the following are your options:

Key Functions

Left Soft Key: Press to scroll through the following text input modes:

T9 Word: T9WORD/ T9Word/ T9word

Abc: ABC/ Abc/ abc

123

Symbols

Shift Key: Press to change capitalization
T9Word : T9Word -> T9WORD -> T9word
Abc : Abc -> ABC -> abc

Next: In T9word mode, press to select the next matching word.

Space: Press to complete a word and insert a space.

Clear: Press to delete a single space or character. Hold to delete the text entered.

Punctuation: When entering text or numbers, press to enter punctuation marks or some of the available special characters.

Contacts in Your Phone's Memory

The Basics of Storing Contacts Entries

1. From standby mode enter the phone number you want to save (up to 48 digits).
2. Press Left Soft Key **Save**.
3. Select either **Save New** or **Update Existing**.
4. Use to highlight a Label and press OK.
   Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax

Note

Use **Update Existing** to add another phone number to a contact already stored in memory.

5. Enter a name for the phone number (up to 22 characters) and press OK to save.

Phone Numbers With Pauses

When you call automated systems, such as voice mail or credit billing numbers, you often have to enter a series of numbers to navigate through the system. Instead of entering these numbers by hand, you can store the numbers in your Contacts separated by special pause characters (W, P). There are two different types of pauses you can use when storing a number:

Wait (W)

The phone stops dialing until you press Left Soft Key **Release** to advance to the next string of digits.

Pause (P)

The phone waits 2 seconds before sending the next string of digits.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing a Number with Pause or Wait

1. Press Menu.
2. Press 2 abc Contacts.
3. Press 1 New Contact.
4. Enter a name (up to 22 characters) and enter a number.
5. While entering a number, press Right Soft Key Options.
6. Press 3 def Wait or 4 ghi Pause.
7. Enter additional number(s) then press OK Save.

Adding Pause or Wait to an Existing Number

1. Press Menu.
2. Press 2 abc Contacts.
3. Press 2 abc Contact List.
4. Use to highlight the Contact entry to edit, then press OK View.
5. Press Left Soft Key Edit.
6. Use to highlight the number.
7. Press Right Soft Key Options.
8. Press 3 def Wait or 4 ghi Pause.
9. Enter additional number(s), then press OK Save.

Searching Your Phone's Memory

The MT310 phone is able to perform a dynamic search of the contents in your phone's Contact List. A dynamic search compares entered letters on the Dialpad against the entries in your Contacts. A matching list is displayed in descending order. You can then select a number from the list to call or view.

Scrolling Through Your Contacts

1. Press **Menu**.
2. Press 2 **Contacts**.
3. Press 2 **Contact List**.
4. Use to scroll through the list.

Searching by Letter

1. Press **Menu**.
2. Press 2 **Contacts**.
3. Press 2 **Contact List**.
4. Start entering the Contact name.

Contacts Options

1. Press **Menu**.
2. Press 2 **Contacts**.
3. Press 2 **Contact List**.
4. Highlight a contact and press Right Soft Key **Options**.

1 **Send Message**: Send a text message or picture message to the selected contact.

2 **Delete**: Delete the selected entry in your Contacts.

Contacts in Your Phone's Memory

3 def **Edit**: Edit the selected contact information.

4 ghi **Delete Multiple**: Choose **Selective/ All** to delete multiple entries at one time.

5 jkl **Send via Bluetooth®**: Send the contact (as a vCard) via Bluetooth®.

6 mno **Set Speed Dial/ Remove Speed Dial**: Set a speed dial or remove the speed dial assignment.

Making a Call From Your Phone's Memory

Once you have stored phone numbers in your Contacts, you can place calls to those numbers quickly and easily by:

- Pressing the Send Key SEND after highlighting a phone number in your Contacts list.
- Using Speed Dials.

From Contacts

1. Press – **Menu**.
2. Press 2 abc **Contacts**.
3. Press 2 abc **Contact List**.
4. Use ⌃⌄ to highlight the Contact entry, then press OK.
5. Use ‹ › to highlight the phone number (if applicable).
6. Press SEND to place the call.

From Call History

1. Press [–] **Menu**.
2. Press [6 mno] **Recent Calls**.
3. Use [^ v] to highlight the type of recent call, then press [OK].

   Missed Calls/Received Calls/Dialed Calls/All Calls
4. Use [^ v] to highlight the phone number.
5. Press [SEND] to place the call.

Speed Dialing

For a single-digit Speed Dial, press and hold the digit or press the digit, then press [SEND]. For a double-digit Speed Dial, press the first digit and hold the second digit or press the first and second digits, then press [SEND].

Phone Menus

Messaging

The **MT310** can store up to 700 messages (including a maximum of 500 SMS, 100 Notification messages and 100 MMS in the Inbox). The information stored in the messages is determined by phone mode and service capability. Other limits such as available characters per message may exist, please check with your service provider for system features and capabilities.

1. New Text Message

Allows you to send text messages, pages, and e-mail transmissions. Each message will be formatted and sent according to the destination address. Please note that the service carrier of the recipient device may not support Pages.

The Basics of Sending a Text Message

1. Press , 1, 1.
2. Enter the recipient's address.
3. Press OK to access the message field.
4. Type your message (text or e-mail).
5. Press OK **Send**.

   A confirmation message is displayed.

Recipient (To:) Field Options

1. Press , 1, 1.
2. Press Right Soft Key **Options**.
3. Select the option(s) to customize.

Contacts To select a recipient from your Contact List.

Recent Calls To select a recipient from your Recent Calls.

Recent Messages Choose **Inbox/ Sent** to select a recipient from your recent Messages.

Groups Select a recipient from your Groups.

Cancel Cancels the text message.

4. Complete your message and press OK to send it.

Customize Your Text Message Using Options

While you are composing the text of a message, you have various options to customize the text.

1. Press –, 1, 1.
2. Use ⌃⌄ or press OK to highlight the text field.
3. Press Right Soft Key – **Options**.
4. Select the option(s) to customize.

Add **Templates/ Signature**

Save As **Draft/ Templates**

Priority Level **Normal/ High**

Callback # **On/ Off**

Delivery Notice **On/ Off**

Cancel Cancels the text message.

5. Complete your message and press OK to send it.

Message Icon Reference

Inbox

	New/Unread Text/Picture Message
	Opened/Read Text/Picture Message
	New/Unread Notification Message
	Opened/Read Notification Message
	Priority High

Sent

	Failed Text/Picture Messages
	Failed Multi Text/Picture Messages
	Multi Text/Picture Messages in transfer
	Text/Picture Message delivered

Drafts

	Draft Text Message
	Draft Picture Message

2. New Picture Message

Allows you to send messages with Text, Image and Audio.

1. Press [–], [1], [2 abc].
2. Enter the recipient's address, or press Right Soft Key [–] **Options** to search recent contacts.
3. Press [OK] to access the text screen.
4. Type your message.
5. With the highlight on **Image**, press Left Soft Key [–] **Add**, highlight an option, and press [OK] to select:

   Image/ Take Photo

6. Use to highlight a file, then press Left Soft Key **Set**.

7. With the highlight on **Audio**, press Left Soft Key **Add**.

8. Use to highlight a file, then press the Left Soft Key **Set**.

9. Use Right Soft Key **Options** to customize the message. The options (below) are available:

* Editing the To: field

  Contacts/ Recent Calls/ Recent Messages/ Groups/ Cancel

* Editing a text field

  Preview/ Add/ Go to/ Save As/ Priority Level/ Delivery Notice/ Remove/ Cancel

* Editing the Image

  Preview/ Add Slide/ Go to/ Save As Draft/ Priority Level/ Delivery Notice/ Remove/ Cancel

* Editing the Audio

  Preview/ Add Slide/ Go to/ Save As Draft/ Priority Level/ Delivery Notice/ Remove/ Cancel

* Editing the Subject

  Preview/ Add/ Go to/ Save As/ Priority Level/ Delivery Notice/ Remove/ Cancel

9. Press OK **Send** to send.

3. Inbox

The phone can alert you in several ways when you receive a new message, including:

- Displaying a notification message on the screen.
- Displaying the message icon on the status bar (It blinks when the message is urgent).
- Ringing and/or Vibrating (depending on the Volume settings).

Received messages are displayed from newest to oldest.

Viewing Your Inbox

Up to 700 received messages (500 SMS, 100 MMS and 100 MMS Notification Messages) can be stored in the Inbox.

1. Press , 1 , 3 def .
2. Use to highlight an inbox message.
3. Press Left Soft Key **Reply** to reply, OK **View** to view the message from the sender, or Right Soft Key **Options** to access additional options.

If you select **View**, options available are:

Reply/ Delete/ Forward/ Save Contact/ Save as Templates/ Extract Address/ Go to website/ Lock/Unlock/ Message Info

4. Sent

Up to 100 sent messages(50 SMS + 50 MMS) can be stored in the Sent folder. View the contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not.

1. Press , 1 , 4 ghi .

2. Use to highlight a message, then press OK.

While browsing the Sent folder, press Left Soft Key **Resend** to resend or press Right Soft Key **Options** for the following options (may vary by message type):

Delete Deletes the selected message.

Forward Forwards a received message to other destination address(es).

Save Contact Save New/ Update Existing

Lock/Unlock Locks or unlocks the selected message.

Message Info Show the message's Type, Priority, Status, and more.

Delete Multiple Selective/ All

5. Drafts

Displays saved messages and drafts.

1. Press , 1, 5.
2. Use to highlight a Draft/Saved message. Press Right Soft Key **Options** for the following options:

Delete Deletes the selected message from the Drafts.

Save Contact Save New/ Update Existing

Lock/Unlock Locks a message so that it is not erased if the Delete All feature is used.

Delete Multiple Selective/ All

-Or-

2. Highlight a message and press OK **Edit**.

   Press Right Soft Key **Options** to see the options. If viewing an SMS, the following options are available:

   Add/ Save As/ Priority Level/ Callback #/ Delivery Notice/ Cancel

3. Press OK **Send** to send the message.

6. Voicemail

Allows you to hear new voice messages recorded in your voice mail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.

Checking Your Voicemail Box

1. Press , 1, 6.
2. Choose from the following options:

- Press Left Soft Key **Clear** to clear the voicemail counter.
- Press SEND to listen to the message(s).
- Press Right Soft Key **Exit** to return to the Messaging menu.

7. Email

Allows you to send an email via Mobile Web. Mobile Email is an application, downloadable from the Messaging Menu. Don't miss an important email. Thanks to Mobile Email, you can get your emails on your phone, while you're on the go. Mobile Email works with many providers,

including Yahoo! Mail, AOL Mail, Hotmail and more. Get alerts from your **MT310** when new email has arrived.

1. Press [–], [1], [7 pqrs].
2. If the application is not yet installed, the phone will open the **@metro** location from where the application can be downloaded.
3. Highlight email provider and press [OK].
4. Login or enter your email address and password.

8. Web Message

Allows you to view any received web messages or alerts.

1. Press [–], [1], [8 tuv].
2. Select **Web Message**.

9. Templates

Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.

1. Press [–], [1], [9 wxyz].
2. Press Left Soft Key [–] **New** to create a new template. Enter text and press [OK] to save the template.
3. Use [^v] to highlight a template and press Right Soft Key [–] **Options**, then highlight an option and press [OK] to select:

   Delete/Edit

0. Settings

Allows you to configure settings for Messaging:

1. Press [–], [1], [0 next].
2. Use [⌃⌄] to highlight **All Messages/ Text Message/ Picture Message/ Edit Voicemail #** then press [OK].
3. Use [⌃⌄] to highlight one of the settings and press [OK] to select it.

Messaging Settings Sub-Menu Descriptions

0.1 All Messages

1. **Reply Setting (Text Message Only/ Selection)**

   Text Message Only automatically selects an SMS message when replying to a message. Selection allows you to choose whether to reply with a Text message or an MMS message.

2. **Auto Save (Auto Save/ Prompt/ Do Not Save)**

   With this feature on, messages are automatically saved in the Sent folder when sent.

3. **Auto Delete (On/ Off)**

   With this feature on, read messages are automatically deleted when you exceed the storage limit.

4. **Entry Mode**

   Allows you to select the default input method between **T9Word, Abc** and **123.**

5. **Signature (On/ Off/ Edit)**

   Allows you to create/edit a signature to automatically send with your messages.

0.2 Text Message

1. Auto View (On/ Off)

When set to On, new messages will automatically display on your screen when they are received.

2. Auto Play (On/ Off)

Allows the display to automatically scroll down while viewing messages.

3. Callback # (On/ Off/ Edit)

With this feature on, you can input the callback number that will be automatically included when you send a message.

0.3 Picture Message

1. Auto Receive (On/ Off)

With this set to On, attached content will automatically download when a new picture message is received.

0.4 Edit Voicemail

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This feature should only be used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided from the network.

*. Delete All

Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts message folders. You can also erase all messages at the same time.

1. Press [–], [1], [*].
2. Use [⇕] to highlight an option: **Delete Inbox/ Delete Sent/ Delete Drafts/ Delete All Messages** then press [OK].
3. Use [⇕] to highlight **Yes/ No** and press [OK].

Contacts

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

Note

When you access your Contacts, the number in parentheses represents the number of entries you have stored (up to 1000).

1. New Contact

Allows you to add a new contact to your Contact List.

Note

Using this submenu, the number is saved as a new Contact. To save the number into an existing Contact, edit the Contact entry through the Contact List.

1. Press [–], [2], [1].

2. Enter the name, then press .

3. Enter the phone number or e-mail address.

4. Continue adding the desired contact information to the entry.

5. When you are finished entering the desired contact information, press OK **Save** to save the entry into your Contact List.

2. Contact List

Allows you to view your Contact List.

1. Press , 2 abc, 2 abc .

2. Choose from the following options:

- Press to scroll through your Contacts alphabetically.
- Press Right Soft Key **Options** to select one of the following:

Send Message/ Delete/ Edit/ Delete Multiple/ Send via Bluetooth®/ Set(Remove) Speed Dial

- Press OK **View** to view the contact's information.
- Press Left Soft Key **New** to store new contact information.

3. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a group.

1. Press , 2 abc, 3 def .

2. Choose from the following options:
   - Use to highlight a group, then press OK **View** to view the contacts in the selected group.
   - Press Left Soft Key **New** to add a new group.
   - Use to highlight a group, then press Right Soft Key **Options** to choose from the following options:
     Delete/ Send Message/ Rename Group/ Set Ringtone/ Delete All

4. ChatLINK

Allows you to use Push-To-Talk to talk with other PTT users.

1. Press , 2 abc, 4 ghi .
2. Follow the on-screen instructions to provision and log-in to PTT service.
3. Use the Options menu to add your contacts.
4. Highlight the contact and hold down the Camera key to initiate a ChatLINK.

5. Metro411

Get directory assistance information quickly and easily with one of these MetroPCS Directory Assistance Services.

1. Press , 2 abc, 5 jkl .
2. Follow on-screen instructions to initiate the Metro411 service on your phone.
3. Follow the on-screen menus and prompts to use Metro411.

6. Speed Dials

Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.

1. Press , 2 abc , 6 mno .
2. Use to highlight the desired Speed Dial location (or enter the Speed Dial digits), and press OK **Assign**.
3. Use to highlight the Contact then press OK .
4. Use to highlight the number (if applicable), then press OK .

   A confirmation message is displayed.

7. My Name Card

Allows you to view and add to your personal Contact information that can be sent via Bluetooth®.

1. Press , 2 abc , 7 pqrs .
2. Use to highlight the field you wish to edit, and press Left Soft Key **Edit**.
3. Edit the information as desired and press OK **Save**.

Note

You cannot edit the Mobile 1 field, but you can add additional contact info.

MT310_Eng_100206.qxd 2/6/10 10:53 AM Page 48

Multimedia

View, take, and trade your digital pictures or recorded audio files right from your wireless phone.

1. Take Photo

1. Press , 3 def , 1 .
2. Set the brightness using , zoom (not available at the highest resolution) using and press Right Soft Key **Options** to change other settings.

   Select from the available options (below):

   View Mode Fit to Screen/ Landscape
   Resolution 1280X960/ 640X480/ 320X240/ 176X144/ 160X120
   Quality Fine/ Normal/ Economy
   Zoom
   Brightness
   Night Mode On/ Off
   Self Timer Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds
   White Balance Auto/ Sunny/ Cloudy/ Tungsten /Fluorescent
   Color Effects Color/ Sepia/ Mono/ Negative
   Template On/ Off
   Shutter Sound None/ Sound 1/ Sound 2/ Sound 3/ Say Cheese
   Multishot Off/ 3 shots/ 6 shots
   Auto-Save Enable/ Disable
3. Take a picture by pressing OK **Take**.
4. Press Right Soft Key **Delete**, OK **Send**, or Left Soft Key **Save** and choose from the following save options:

- **Save**
- **Set as**
  1. **Main Screen**
  2. **Front Screen**
  3. **Picture ID**

The picture is stored in **Gallery**.

Notes

- The displayed number directly above the set resolution is the estimated number of pictures that can be taken with the current camera settings.
- The maximum number of pictures you can take on your phone may vary depending on the types, resolution or all other factors that affect your picture size. Thus, this number will change along with your settings.
- The maximum display number is 9999. If your microSD card can store more than that, the display number will not decrease until the remaining number of pictures that can be taken reaches 9999.

2. Record Voice

Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.

1. Press [–], [3 def], [2 abc].
2. Press [OK] **Record** to record a new voice memo.
3. Talk into the microphone, then press [OK] **Stop**. The default memo title is the date and time of recording.
4. Once recording has stopped, press the Left Soft Key [–] **Save** to save the file, press [OK] **Send** to send in a Picture Message, or press Right Soft Key [–] **Options** to access the following:

   Rename/ Delete

3. Images

Allows you to view saved images and to select images to customize your phone's Main Screen, or Picture ID.

1. Press , 3 def , 3 def .
2. Select **My Images/ Default** then press OK .
3. Highlight the image you want to display.
   - Press Right Soft Key **Options** to access and apply options.
   - Press OK **View** to view the selected image.
   - Press Left Soft Key **Send** to send the selected image to somebody else (does not apply to images in the Default folder).

4. Audios

Allows you to access saved audio clips.

1. Press , 3 def , 4 ghi .
2. Press Left Soft Key **Voice** to record an audio clip. See page 49 for the options available.

   Or

2. You can browse the saved audio files in the **Audios** and **Default** folders. Use to highlight the audio clip.
   - Press Left Soft Key **Send** to send the selected audio clip to somebody else (does not apply to Audios in the Default folder).
   - Press OK **Play** to play the selected audio clip.

- Press Right Soft Key **Options** to access additional options (please note that audios in the Default folder have less options available). Use to highlight an option (below) and press OK :

Set as/ Record Voice/ Delete/ Rename/ Lock(Unlock)/ Information/ Delete Multiple/ Sort By/ Send via Bluetooth/ Get More Ringers

5. Shuffle

Allows you to set your wallpaper and ringtone to change after a selected period of time.

1. Press , 3 def , 5 jkl .
2. Use to highlight **Ringtone List/ Wallpaper List** then press OK .
3. Press Left Soft Key **Add**.
4. Use to highlight the desired ringtones or wallpapers and press OK to select them.
5. Press Left Soft Key **Done** when you are finished selecting the ringtones or wallpapers you wish to add.
6. Press Right Soft Key **Options** and select **Settings**. From this menu you can configure the Shuffle preferences.

@metro

Allows you to download new applications from the **@metro** service.

1. @metro Apps

Allows you to initiate an @metro Web session.

1. Press , 4 ghi .
2. Once **@metro** has finished loading, you can browse for applications.
3. Choose which application you want to download then follow the on-screen instructions to download
4. You can start using the application after download finish.

MetroWEB

The MetroWeb browser allows you to view Internet content. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Web access through your phone, contact your service provider.

1. Start MetroWEB

1. Press , 5 jkl .

MT310_Eng_100206.qxd 2/6/10 10:53 AM Page 53

Recent Calls

The Recent Calls menu has lists of phone numbers and/or Contact entries for calls you missed, received or dialed.
It is continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed Calls

Allows you to view the list of missed calls, up to 40 entries.

1. Press , 6 mno, 1 .

2. Use to highlight an entry.

2. Received Calls

Allows you to view the list of received calls; up to 40 entries.

1. Press , 6 mno, 2 abc .

2. Use to highlight an entry.

3. Dialed Calls

Allows you to view the list of dialed calls; up to 40 entries.

1. Press OK, 6 mno, 3 def .

2. Use to highlight an entry.

4. All Calls

Allows you to view the list of recently missed, received and dialed calls.

1. Press , 6 mno, 4 ghi .

2. Use to highlight an entry.

5. Call Timer

Allows you to view the duration of selected call types.

1. Press , 6 mno, 5 jkl .

2. Use to highlight a call type, then press OK to exit, Left Soft Key **Reset** or Right Soft Key **Reset All**.

   Timers available are:

   Last Call/ Dialed Calls/ Received Calls/ Home Calls/ Roam Calls/ All Calls/ Lifetime Calls/ Lifetime Sent Messages/ Lifetime Received Messages/ Lifetime Total Messages

6. Data Counter

Allows you to view the amount of Received and Sent data.

1. Press , 6 mno , 6 mno .

2. Use to highlight a data call type, then press OK .

   Received Data/ Sent Data/ All Data/ Lifetime Data

Voice Command

Allows you to make phone calls quickly and easily by voice. Your phone recalls the number from your Contacts and then dials it. This menu includes useful features for those who may be driving or blind. It delivers time information by voice and allows you to check missed calls, messages and voicemails.

1. Start Command

1. Press , 7 pqrs , 1 .

   - Or -

   While in Standby mode, press the Voice Command Key .

1.1 Call <Name> or <Number>

1. Press , 7 pqrs , 1 , 1 .

   - Or -

Press and say "Call".

2. Say the Contact name (and phone type, if applicable) or say the number.

1.2 Voicemail

1. Press , 7 pqrs , 1 , 2 abc .

- Or -

Press and say "Voicemail".

1.3 Missed Calls

1. Press , 7 pqrs , 1 , 3 def .

- Or -

Press and say "Missed Calls".

2. The handset will prompt you to dial each number. Say **Yes** or **No** to proceed.

1.4 Messages

1. Press , 7 pqrs , 1 , 4 ghi .

-Or-

Press and say "Messages".

1.5 Time & Date

1. Press , 7 pqrs , 1 , 5 jkl .

- Or -

Press and say "Time & Date".

1.6 Help

Allows you to hear more information about Voice Control.

1. Press , 7 pqrs , 1 , 6 mno .

- Or -

Press and say "Help".

2. Command Mode

Allows you to set command mode to Normal or Speed (The Speed setting allows you to access and use the Voice Command functions more quickly with a faster non-verbal prompt).

1. Press , 7 pqrs , 2 abc .
2. Select options.
   Normal/ Speed

3. Announce Alert

Allows you to customize Announce Alert. Announce Alert lets your hear more information about an incoming call or message instead of, or along with, your ringtone.

1. Press , 7 pqrs , 3 def .
2. Select options.
   Disable/ Announce/ Announce + Ring

4. Train Word

Allows your to train words for improved Voice Command responses.

1. Press , 7 pqrs , 4 ghi .
2. Select options.
   Voice Command/ Answer/ Digit Dial

5. Best Match

Allows you to choose whether the phone displays up to 4 of the closest matches, or only the closest match, when using the "Call" function.

1. Press , 7 pqrs , 5 jkl .
2. Select options.
   1 Match/ 4 Matches

MT310_Eng_100206.qxd 2/6/10 10:53 AM Page 57

My Schedule

Your My Schedule tools include a Calendar, Notepad, and Alarm Clock.

1. Calendar

Allows you to store and access your agenda(s). Simply enter your appointments in the Calendar, and your phone can (depending on your Master Volume settings) alert you with a reminder.

1. Press , 8 tuv , 1 .
2. Use to highlight the scheduled day.
   - Moves to the previous day.
   - Moves to the next day.
   - Moves to the previous week.
   - Moves to the next week.
3. Press Left Soft Key **New**.
4. Enter your schedule information including:
   - Set Time
   - Subject
   - Reminder
   - Repeat
   - Repeat End
   - Ringtone
5. Press OK **Save**.

2. Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes.

1. Press , 8 tuv , 2 abc .
2. Press Left Soft Key **New** to write a new note.
3. Type the note, then press OK **Save**. A confirmation message displays briefly, then displays your list of notes.

Editing a Notepad Entry

1. Access Notepad and highlight the saved note.

2. Press OK **View**, then press the Left Soft Key **Edit**.

   For other available options, repeat Step 1 and press Right Soft Key **Options**.

   Delete/ Edit/ Delete All

3. Alarm Clock

Allows you to set up to five alarms. At the alarm time, any set alarm can sound (depending on your Master Volume settings) the tone of your choice and an alarm message will be displayed on the LCD screen.

1. Press , 8 tuv , 3 def .

2. Use to highlight the alarm you wish to set, then press OK to select it.

3. Press Left Soft Key **Set** to set the alarm time.

4. Use to highlight **Repeat** (recurrence setting).

5. Press to select one of the following.

   Once/ Daily/ Mon - Fri/ Weekends

6. Use to highlight **Ringtones**, press Left Soft Key **Set** and select a ringtone.

7. Press OK **Save**.

My Menu

Allows you quick access to your favorite menus or functions. A maximum of 12 items can be stored in My Menu.

1. Press [–], [9 wxyz].
2. Select the location for your menu (or function) by using [⌃⌄], then press [OK] **Set**.
3. Select the menu (or function) you wish to add to My Menu by using [⌃⌄], then press [OK] **Set**.

Bluetooth

The **MT310** is compatible with devices that support the Bluetooth® headset, handsfree, Object Push, File Transfer, and Basic Printing and Phonebook Access profiles. You may create and store several pairings within the **MT310** and connect to one device at a time. The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).

Bluetooth QD ID B015228

Note

Read user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

Bluetooth

Note

The Bluetooth® features of this handset may not be compatible with all devices which are Bluetooth® enabled; your service provider or handset manufacturer cannot be responsible for compatibility with devices not sold by the service provider or handset manufacturer.

1. Paired Devices

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.

For pairing new Bluetooth® device

1. Press [–], [*], [1].

   Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the target device to pairing mode.

2. Press the Left Soft Key [–] **Search**.

3. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Select **Yes** and press [OK].

4. Select **New Search/ Last Search**. The device will appear in the Add New Device list once it has been located. Highlight the device and press [OK] **Pair**.

5. The handset may prompt you for the passkey. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passkey (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passkey and press [OK].

6. The handset will prompt you for your connection preferences. Highlight **Always Ask** or **Always Connect** and press OK.
7. Once connected, you will see the device listed in the Paired Devices menu.

2. Power

Allows you to set Bluetooth® power to On/Off.

1. Press –, * shift, 2 abc.
2. Use ⌃⌄ to select a setting, then press OK.
   On/ Off

Note
By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

3. My Visibility

Allows you to set the visibility of your Bluetooth® function.

1. Press –, * shift, 3 def.
2. Use ⌃⌄ to select a setting, then press OK.

   Options are:

   Visible/ Hidden

Note
If you turn on My Visibility, your device is able to be discovered by other in-range Bluetooth® devices.

4. My Bluetooth Name

Allows you to edit the name/ alias of your Bluetooth® device.

1. Press –, * shift, 4 ghi.
2. Hold down CLR to clear the existing name.

3. Use the alphanumeric keypad to enter a new alias.
4. Press OK **Save** to save and exit.

5. My Bluetooth Info

Allows you to view information regarding the Bluetooth® functionality.

1. Press –, * shift, 5 jkl.

Tools

Your phone's tools include Ez Tip Calc, Calculator, World Clock, Stopwatch and Unit Converter.

1. Ez Tip Calc

Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount, the tip percentage, and dividing it by the number of people paying.

1. Press –, 0 next, 1 @.

2. Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations.

1. Press –, 0 next, 2 abc.
2. Enter data.
   - Use keypad to enter numbers.

- Use * to enter decimals.
- Use # to switch the numbers entered to a negative value.
- Press Left Soft Key **Clear** to erase the entry.
- Press Right Soft Key **Operator** for additional calculating options.
- Use Navigation Keys to enter functions.
- Press OK to complete equation.

3. World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or city.

1. Press , 0 next, 3 def.
2. Press Right Soft Key **Cities** to select a specific city and display the date/time in that location.
3. Press OK to select the highlighted city.
4. Use to scroll through all available cities on the map.
5. Press Left Soft Key **Set DST**. to select Daylight Savings Time settings.

4. Stopwatch

Allows you to use your phone as a Stopwatch.

1. Press , 0 next, 4 ghi.
2. Press OK **Start** to start, and press OK **Stop** to stop.

- You can use the Lap function by pressing Right Soft Key **Lap** to record up to 20 laps and lap times.

3. Press Left Soft Key **Reset** to reset.

5. Unit Converter

Allows you to measure Area, Length, Temperature, Mass, Volume and Velocity.

1. Press , 0 next, 5 jkl .
2. Highlight a unit of measure and press OK .
3. Use to select a field and enter the known unit amount. The conversions will be made automatically.

Settings

1. Sound

Options to customize your phone's sounds:

1.1 Ringers

Allows you to assign ringtones for incoming calls.

1. Press , # space, 1 @ .com, 1 @ .com .
2. Select **All Calls/ Caller ID/ No Caller ID/ Restricted Calls/ Roaming/ Shuffle**.
3. Select **My Audios** or **Default**. See page 51 for Shuffle details.
4. Use to highlight a ringer, and press OK **Play** to listen to it. Press Left Soft Key **Set** to set the ringtone to your phone.

1.2 Volume

Allows you to set various volume settings.

1. Press [–], [# space], [1], [2 abc].
2. Select **Master Volume/ Keypad/ Earpiece/ Speaker**.
3. Use [^ v] to adjust the volume of the ringer, then press [OK] to save the setting.

1.3 Message Alerts

Allows you to select the alert tone for new message notifications and set the frequency of the Message Reminder.

1. Press [–], [# space], [1], [3 def].
2. Select **Text Message/ Picture Message/ Voicemail/ All Messages/ Message Reminder.**
3. Use [^ v] to select a ringer or setting, then press [OK].

1.4 Alert Type

Allows you to select the alert types.

1. Press [–], [# space], [1], [4 ghi].
2. Use [^ v] to highlight the alert you wish to edit.

   Call Alert/ Message Alerts/ Calendar Alert/ Alarm Alert

3. Use [< >] to scroll through the alert types.

   Ring Only/ Vibrate Only/ Ring & Vib

4. Press [OK] **Save** to save.

1.5 Service Alerts

Allows you to set any the Service Alert preferences.

1. Press [–], [# space], [1], [5 jkl].
2. Select an alert type:

1.5.1 Minute Beep

Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

1.5.2 Call Connect

Alerts you when the call is connected.

1.5.3 Back to Top

Alerts you when you scroll through the end or beginning of a menu or list.

1.5.4 Low Battery

Alerts you when the battery charge level is low.

1.5.5 Roam Alert

Alerts you when the call is connected.

3. Use [^v] to select an option, then press [OK].

   Options are: **On/ Off**

   Options for Low Battery are: **Announce/ Tone**

1.6 Power On/Off Tone

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.

1. Press [–], [# space], [1], [6 mno].
2. Use [^v] to set to **On/ Off**, then press [OK].

1.7 Flip Tone

Allows you to set a Flip tone that will play when you open or close the flip on your phone.

1. Press [–], [# space], [1], [7 pqrs].
2. Use [⌃⌄] to set to **On/ Off**, then press [OK].

2. Display

Options to customize your phone's display screen:

2.1 Shortcuts Display

Allows you to enable/disable the popup shortcut from the standby screen. When set to On, you can access the metroPCS Apps by pressing [‹ ›]. When set to Off, [‹] accesses MetroWEB and [›] accesses the @metro.

1. Press [–], [# space], [2 abc], [1].
2. Select **On/ Off,** then press [OK].

2.2 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.

1. Press [–], [# space], [2 abc], [2 abc].
2. Select **Main Screen/ Front Screen/ Shuffle,** then press [OK].

2.2.1 Main Screen

Select an image from **My Images/ Default**, and press Left Soft Key [–] **Set** to set it as the Main screen wallpaper.

2.2.2 Front Screen

Select an image from My **Images/ Default**, and press Left Soft Key [–] **Set** to set it as the Front screen wallpaper.

2.2.3 Shuffle

Set Shuffle to **On** or **Off**, and set the repeat frequency.

2.3 Banner

Allows you to enter a string of characters which display on the LCD screen.

1. Press [–], [# space], [2 abc], [3 def].
2. Use [‹ ›] to select **On/ Off**.
3. Scroll down to the text window and enter your banner text, then press [OK].

2.4 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight.

1. Press [–], [# space], [2 abc], [4 ghi].
2. Select a submenu, then press [OK].

Display/ Keypad

3. Use [^ v] to select a setting, then press [OK].

2.5 Menu Style

Allows you to view the Menu items as Icons or in a List.

1. Press [–], [# space], [2 abc], [5 jkl].
2. Select **Icon** or **List** and press [OK].

2.6 Languages

Allows you to use the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.

1. Press [–], [# space], [2 abc], [6 mno].
2. Use [^ v] to select **English** or **Spanish**, then press [OK].

2.7 Clocks & Calendar

Allows you to select the type of clocks displayed on the main LCD.

1. Press –, #, 2, 7.
2. Select a submenu, then press OK.

   Main Screen/ Front Screen

3. Use ⌃⌄ to choose a setting and press OK.

Options for Main Screen

Normal Clock/ Analog Clock/ Digital Clock/ Dual Clock/ Calendar

Options for Front Screen

Minimize/ Digital Clock

2.8 Font Settings

Allows you to select the type of font displayed on the phone text and dialpad.

1. Press –, #, 2, 8.
2. Choose a sub-menu and press OK.

   Font Type/ Dial Font Style/ Dial Font Size

3. Use ⌃⌄ to highlight an option, then press OK.

Options for Font Type

LG Gothic/ LG Secret/ LG Mint

Options for Dial Font Style

Magic/ Digital/ Basic

Options for Dial Font Size

Normal/ Large

2.9 Name Match for Dialing

Matches a saved Contact entry with the corresponding letters entered on the Dialing screen after 3 characters are entered.

1. Press [–], [# space], [2 abc], [9 wxyz].
2. Select **On/ Off** then press [OK].

3. Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

3.1 Lock Phone

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it is in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code through the Change Lock Code submenu.

1. Press [–], [# space], [3 def].
2. Enter the four-digit lock code and press [OK].

   The default lock code is commonly the last 4 digits of your phone number.
3. Press [1] **Lock Phone**.
4. Use [⌃⌄] to select an option, then press [OK].

   Unlock The phone remains unlocked by default, until it is locked manually.

   Lock The phone remains locked. When locked, you can receive incoming calls and make calls only to Emergency #s.

   On Power Up The phone is locked when it is turned on.

3.2 Restrictions

Allows you to set restrictions for Calls, Messaging, Camera and Data.

1. Press [–], [# space], [3 def].
2. Enter the four-digit lock code and press [OK].
3. Press [2 abc] **Restrictions.**
4. Enter the four-digit lock code and press [OK].
5. Use [⇕] to select **Calls, Messaging, Camera, Data**, then press [OK].
6. Choose the type of restriction and press [OK] to set.

3.3 Emergency #s

Allows you to enter 3 emergency numbers. You can call these emergency numbers and 911, even when the phone is locked or restricted.

1. Press [–], [# space], [3 def].
2. Enter the four-digit lock code and press [OK].
3. Press [3 def] **Emergency #s.**
4. Press [OK] to select a number to edit.
5. Edit the number and press [OK] **Save** to save.

3.4 Change Lock Code

Allows you to enter a new four-digit lock code.

1. Press [–], [# space], [3 def].
2. Enter the four-digit lock code and press [OK].

3. Press 4 ghi **Change Lock Code.**
4. Use to select a setting, then press OK.

   Phone Only Allows you to change the lock code used to lock/unlock the phone.

   Call & Applications Allows you to change the lock code that is used to access the Restrictions menu (Calls, Messages, Camera and Data).
5. Enter a new 4-digit lock code and press OK.
6. For confirmation, it will ask you to enter the new lock code again.

3.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

1. Press –, #, 3 def.
2. Enter the four-digit lock code and press OK.
3. Press 5 jkl **Reset Default.**
4. Read the displayed message and press OK to continue.
5. A message will pop up that says "All settings will revert to factory default."

   Select: **Revert/ Cancel**
6. Enter your lock code to confirm your selection.

4. Call Settings

The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

4.1 Answer Options

Allows you to determine how to answer an incoming call.

1. Press [–], [# space], [4 ghi], [1].
2. Use [⌃⌄] to select a setting, then press [OK].

   Flip Open/ Any Key/ SEND Key Only/ Auto Answer

4.2 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

1. Press [–], [# space], [4 ghi], [2 abc].
2. Use [⌃⌄] to select a setting, then press [OK].

   Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

4.3 One-Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.

1. Press [–], [# space], [4 ghi], [3 def].
2. Use [⌃⌄] to select a setting, then press [OK].

   On/ Off

4.4 Airplane Mode

Turns off the wireless communications and allows you to use features on your phone that do not require wireless communications.

1. Press [–], [# space], [4 ghi], [4 ghi].
2. Read the displayed message and press [OK] to continue.
3. Use [⌃⌄] to select a setting, then press [OK].

   On/ Off

4.5 TTY Mode

Allows you to attach a TTY (Teletype writer) device, enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

1. Press [–], [# space], [4 ghi], [5 jkl].
2. Read the displayed message and press [OK] to continue.
3. Use [⌃⌄] to select a setting, then press [OK].

   TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

5. System

The System menu allows you to designate specific system network settings.

5.1 Network

5.1.1 System Select

Allows you to set up the phone producer's management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

1. Press [−], [#space], [5 jkl], [1], [1].
2. Use [^ v] to select **metroPCS Only/ Automatic** then press [OK].

5.1.2 Set NAM

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

1. Press [−], [#space], [5 jkl], [1], [2 abc].
2. Use [^ v] to select **NAM1** or **NAM2**, then press [OK].

5.1.3 Serving System

Identifies the channel number of a system that is served as a SID Number. This information should only be used for technical support.

1. Press [−], [#space], [5 jkl], [1], [3 def].

5.2 Location

Allows you to turn On or Off the Location function on your phone. If set to Location On, location-based services are able to access your GPS (Global Positioning System) satellite-assisted location information.

1. Press [−], [#space], [5 jkl], [2 abc].
2. Use [^ v] to select a setting, then press [OK].
   Location On/ E911 Only

Note
GPS satellite signals are not always transmitted, especially under bad atmospheric and environmental conditions, indoors etc.

6. Memory

Allows you to check the memory status of your phone and to set the save options.

1. Press [–], [# space], [6 mno].
2. Select **Reserved Memory/ Multimedia**, and press [OK].

7. Phone Info

The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your handset.

1. Press [–], [# space], [7 pqrs].
2. Use [⌃⌄] to highlight a submenu and press [OK], or press the corresponding number key.

   My Number/ ESN/MEID/ Icon Glossary/ Version

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments

could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

Caution! *Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.*

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose

to fire, explosion or other hazard.

- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.
- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- The phone shall only be connected to USB products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.

- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

Battery Information and Care

- Please dispose of your battery properly or take it to your local wireless carrier for recycling.
- The battery doesn't need to be empty before recharging.
- Use only LG-approved chargers specific to your phone model since they are designed to maximize battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life.
- Battery life will vary due to usage patterns and environmental conditions.
- Use of extended backlighting, Browser, and data connectivity kits affect battery life and talk/standby times.
- The self-protection function of the battery cuts the power of the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn the phone on.

Safety

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Do not disassemble or crush the battery. It may cause a fire.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.

- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ring tones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Warning! Important safety information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your phone and/or headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use your phone and/or headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your phone, see the features guide for your phone.

Using your phone safely

Use of your phone while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using your phone if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. You can adapt over time to a higher volume of sound that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected. Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.

For information about how to set a maximum volume limit on your handset, please refer to the features guide for your handset.

Using headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

Safety

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists.

Although the existing scientific data do not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply

with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.

These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person’s RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called “cordless phones,” which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health

Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR)

of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head.

Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data do not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those

described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is

now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm)

Federal Communications

Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) (http://www.hpa.org.uk/radiation/)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory,

take advantage of these devices if available to you.

3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your voicemail answer it for you.
4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.
5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.
6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and

your mirrors, then continue.

7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.
8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!
9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.
10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your

wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were

developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and

locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user s body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.92 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.51 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/

after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to

telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.

M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.



In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This is synonymous for T ratings. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that is acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the

American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To enter that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth® and WLAN components must be disabled during a call. See Page 52 for instructions to disable these components.

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

http://www.accesswireless.org/hearingaid/

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. Consult your local dealer for availability. Optional items are sold separately.

Battery Charger

The battery charger allows you to charge your phone.

Battery

Vehicle Power Charger

The vehicle power charger allows you to operate the phone and trickle charge the phone's battery from your vehicle.

USB Cable

Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service

Limited Warranty Statement

Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise,

including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

"LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information."

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

Limited Warranty Statement

LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit http://us.lgservice.com. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Index

1

10 Driver Safety Tips 98
@metro 52
@metro Apps 52

A

Accessories 108
Airplane Mode 74
Alarm Clock 58
Alert Type 65
All Calls 53
All Messages 42
Announce Alert 56
Answer Options 73
Audios 50
Auto Retry 73

B

Back to Top 66
Backlight 68
Banner 68
Battery Charge Level 22
Best Match 56
Bluetooth 59

C

Calculator 62
Calendar 57
Call <Name> or <Number> 54
Call Connect 66
Call Settings 73
Call Timer 53
Call Waiting 26
Caller ID 26
Change Lock Code 71
Charging the Battery 22
ChatLINK 46
Clocks & Calendar 69
Command Mode 56
Consumer Information on SAR 101
Contact List 45
Contacts 44
Contacts in Your Phone's Memory 29
Contacts Options 31
Correcting Dialing Mistakes 25

D

Data Counter 54
Delete All 44
Dialed Calls 53
Drafts 39

E

Edit Voicemail # 43
Email 40
Emergency #s 71
Entering and Editing Information 28
Ez Tip Calc 62

F

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 104
FDA Consumer Update 87

Index

Flip Tone 66
Font Settings 69
Front Screen 67

G

Getting Started with Your Phone 21
Groups 45

H

Help 55

I

Images 50
Important Safety Precautions 1
Inbox 38
Index 113

L

Languages 68
Limited Warranty Statement 109
Location 75
Lock Phone 70
Low Battery 66

M

Main Screen 67
Making a Call From Your Phone's Memory 32
Making Calls 24
Memory 76
Menu Style 68
Menus Overview 18
Message Alerts 65
Messages 55
Messaging 34
Metro411 46
MetroWEB 52
Minute Beep 66
Missed Calls 53, 55
Multimedia 48
Mute Function 26
My Bluetooth Info 62
My Bluetooth Name 61
My Menu 59
My Name Card 47
My Schedule 57
My Visibility 61

N

Name Match for Dialing 69
Network 74
New Contact 44
New Picture Message 36
New Text Message 34
Notepad 57

O

One-Touch Dial 73

P

Paired Devices 60
Phone Info 76
Phone Numbers With Pauses 29
Phone Overview 16
Picture Message 43

Power 61
Power On/Off Tone 66

Q

Quick Access to Convenient Features 26
Quick Volume Adjustments 26

R

Received Calls 53
Receiving Calls 25
Recent Calls 53
Record Voice 49
Redialing Calls 25
Reset Default 72
Restrictions 71
Ringers 64
Roam Alert 66

S

Safety 77
Safety Information 81
Screen Icons 24
Searching Your Phone's Memory 31
Security 70
Sent 38
Service Alerts 66
Serving System 75
Set NAM 75
Settings 42, 64
Shortcuts Display 67
Shuffle 51, 68
Signal Strength 23
Sound 64
Speed Dialing 27
Speed Dials 47
Start Command 54
Start MetroWEB 52
Stopwatch 63
System 74
System Select 74

T

Table of Contents 4
Take Photo 48
Technical Details 10
Templates 41
Text Input 28
Text Message 43
The Basics of Storing Contacts Entries 29
The Battery 21
TIA Safety Information 77
Time & Date 55
Tools 62
Train Word 56
TTY Mode 74
Turning the Phone On and Off 23

U

Unit Converter 64
Using Phone Menus 34

V

Voice Command 54
Voicemail 40, 55
Volume 65

Index

W

Wallpaper 67
Warning! Important safety information 86
Web Message 41
Welcome 9
World Clock 63

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

¡Aviso! No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

1. No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

2. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
3. Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4˚F ni mayores de 122˚F.
4. No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

5. Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

6. No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
7. No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante

1. No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

2. No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

3. No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
4. No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

5. No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

6. No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
7. No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

8. No desarme el teléfono.

1. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
2. No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

3. Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
4. Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.

5. Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

6. Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque eléctrico o peligro de incendio.
7. Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

8. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

9. Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante 1

Contenido 4

Bienvenidos 9

Detalles Técnicos 10

- Información importante 10
- Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC 10
- Detalles técnicos 10
- Información de la FCC sobre exposición a la RF 12
- Contacto corporal durante el funcionamiento 12
- Antena externa instalada en un vehículo 13
- Aviso y Precaución de la FCC 13
- Precaución 13
- Declaración del articulo 15.19 14
- Declaración del articulo 15.21 14
- Declaracion del articulo 15.105 15

Descripción general del teléfono 16

Descripción general de los menús 18

Cómo empezar con su teléfono 21

- La batería 21
  - Instalación de la batería 21
  - Extraer la batería 21
- Cargar la batería 22
- Nivel de carga de la batería 22
- Encender y apagar el teléfono 23
  - Encender el teléfono 23
  - Apagar el teléfono 23
- Fuerza de la señal 23
- Iconos en pantalla 24
- Hacer llamadas 24
- Corrección de errores de marcado 25
- Remarcado de llamadas 25
- Recibir llamadas 25

Acceso rápido a funciones prácticas 26

- Función de silencio 26
- Ajuste rápido del volumen 26
- Llam. en Espera 26
- ID de Llamador 26
- Marcado Veloz 27

Introducir y editar información 28

Introducción de texto 28
Funciones de las teclas 28

Contactos en la memoria del teléfono 29

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 29
Números de teléfono con pausas 29
Almacenar un número con pausas 30
Agregar una pausa a un número ya existente 30
Búsqueda en la memoria del teléfono 31
Desplazamiento por sus contactos 31
Opciones de Contacto 32
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 32

Menús del Teléfono 34

Mensajería 34

1. Nuevo Mensaje Texto 34
2. Nuevo Mensaje Foto 36
3. Entrada 37
4. Enviados 38
5. Borrador 39
6. Correo de Voz 40
7. Email 41
8. Mensaje de Web 41
9. Texto Rápido 41
0. Ambiente 42
0.1 Todos los Mensajes 42
0.2 Mensaje de Texto 43
0.3 Mensaje de Foto 44
0.4 # de Correo de Voz 44
*. Borrar Todos 44

Contactos 45

1. Nuevo Contacto 45
2. Lista de Contactos 45
3. Grupos 46
4. ChatLINK 47
5. Metro411 47
6. Marcado Veloz 48
7. Mi Tarjeta de Nombre 48

Multimedia 49

1. Tomar Foto 49
2. Grabar Voz 50

Contenido

3. Imágenes 51
4. Audios 51
5. Revolver 52

@metro 53

1. @metro Apps 53

MetroWEB 53

1. Iniciar MetroWEB 53

Lista Llam 54

1. Llamadas Perdidas 54
2. Llamadas de Entrada 54
3. Llamadas de Salida 54
4. Todas las Llamadas 54
5. Tiempo de Uso 55
6. Contador de Datos 55

Comando de Voz 56

1. Iniciar Comando 56
   1.1 Llamar <Nombre> o <Número> 56
   1.2 Buzón de Voz 56
   1.3 Llamadas Perdidas 56
   1.4 Mensajes 57
   1.5 Hora & Fecha 57
   1.6 Ayuda 57
2. Modo de Comando 57
3. Anunciar Alertas 57
4. Entrenar Palabra 58
5. Mejor Coincidencia 58

Mi Horario 58

1. Calendario 58
2. Nota 59
3. Reloj de Alarma 59

Mi Menú 60

Bluetooth 61

1. Aparatos Emparejados 61
2. Energía 62
3. Mi Visibilidad 63
4. Mi Nombre de Bluetooth 63
5. Mi Info de Bluetooth 63

Herramientas 64

1. Ez Sugerencia 64
2. Calculadora 64
3. Reloj Mundial 64
4. Cronómetro 65

5. Convertidor de Unidades 65

Ambiente 66

1. Sonido 66
1.1 Timbres 66
1.2 Volumen 66
1.3 Alertas de Mensaje 67
1.4 Tipo de Alerta 67
1.5 Alertas de Servicio 67
1.6 Tono de Encender/ Apagar 68
1.7 Tono de Traladar 68
2. Pantalla 69
2.1 Mostrar Atajos 69
2.2 Papel Tapiz 69
2.2.1 Pantalla Principal 69
2.2.2 Pantalla Delantera 69
2.2.3 Revolver 70
2.3 Pancarta 70
2.4 Luz de Fondo 70
2.5 Estilo de Menú 70
2.6 Idiomas 71
2.7 Relojes & Calendario 71
2.8 Configuraciones de Fuente 71
2.9 Nombre de Igualar de Marcación 72
3. Seguridad 72
3.1 Bloq. Teléfono 72
3.2 Restricciones 73
3.3 #s de Emergencia 74
3.4 Cambiar Cód. de Bloq 74
3.5 Restablecer Config. 75
4. Config. de Llamada 75
4.1 Opcns de Contestar 76
4.2 Auto-Reintentar 76
4.3 Marcación de 1 Toque 76
4.4 Modo Avión 77
4.5 Modo TTY 77
5. Sistema 78
5.1 Red 78
5.1.1 Selección de Sistema 78
5.1.2 Fijar NAM 78
5.1.3 Sistema de Servicio 78
5.2 Ubicación 79
6. Memoria 79
7. Info. de Tel 79

Seguridad 80

Información de seguridad de la TIA 80

Contenido

Exposición a las señales de radiofrecuencia 80
Cuidado de la antena 81
Funcionamiento del teléfono 81
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente 81
Manejo 81
Dispositivos electrónicos 82
Marcapasos 82
Las personas con marcapasos: 82
Aparatos para la sordera 83
Otros dispositivos médicos 83
Centros de atención médica 83
Vehículos 83
Instalaciones con letreros 83
Aeronaves 83
Áreas de explosivos 84
Atmósfera potencialmente explosiva 84
Para vehículos equipados con bolsas de aire 84

Información de seguridad 85
Seguridad del cargador y del adaptador 85
Información y cuidado de la batería 85
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio 86
Aviso general 87

¡Información de Seguridad Importante! 89
Evite los daños a la audición 89
Uso de su teléfono con seguridad 89
Evite los daños a la audición 90
Uso de los audífonos con seguridad 90

Actualización de la FDA para los consumidores 91

10 Consejos de Seguridad para Conductores 102

Información al consumidor sobre la SAR 107

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 110

Accesorios 114

Declaración De Garantía Limitada 115

Índice 120

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono o de su proveedor de servicios. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular MT310, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, este teléfono ofrece:

- Diseño delgado y elegante con antena interna.
- Pantalla grande LCD, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado.
- Mensajería, correo de voz e identificador de llamadas.
- Teclado de 21 teclas.
- Función de altavoz.
- Interfaz activada por menús con indicaciones para operación y configuración fácil.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, remarcado automático, marcado con una tecla y marcado veloz con 99 ubicaciones de memoria.
- Funciones bilingües (inglés y español).
- Tecnología inalámbrica Bluetooth®.

Nota

Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth® SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento del teléfono. Lea toda la información con cuidado antes de usar el teléfono para obtener un desempeño óptimo y evitar cualquier daño o mal uso del aparato. Cualquier cambio o modificación no aprobado anulará la garantía.

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben tolerar cualquier interferencia que reciban, incluida aquélla que pueda provocar un funcionamiento incorrecto.

Detalles técnicos

EL MT310 es un teléfono de triple modo que opera en ambas frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): servicios celulares a 800 MHz y Servicios de comunicación personal (PCS) a 1.9 Ghz y AWS (servicios inalámbricos avanzados). La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro propagado de secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios empleen un canal de frecuencia en la misma área específica. Esto da como resultado una capacidad 10 veces mayor en comparación con el modo analógico. Además, las funciones como handoff (transferencia de enlace) suave y más suave, handoff duro y tecnologías de control de la potencia de radiofrecuencia dinámica se combinan para reducir las interrupciones en las llamadas.

Las redes celular y CDMA PCS constan de MSO (Oficina de conmutación de telefonía móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), MS (Estación móvil) y AWS (servicios inalámbricos avanzados).

* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008

El sistema 1xRTT recibe el doble de suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería doble que la de IS-95. También es posible la transmisión de datos de alta velocidad.

La tabla siguiente muestra algunos de los principales estándares CDMA.

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de operar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los E.E.U.U., con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Detalles Técnicos

Estándar de CDMA	Institución designada	Descripción
Interfaz de aire básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000 ANSI TIA/EIA 553A	Interfaz de aire tri-modo CDMA Protocolo de enlace de radio de 14.4 kbps y operaciones interbandas ICS-95 adoptado para la interfaz de aire 1xRTT cdma2000 de banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistemas Comunicación de datos de no señalización
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Función	TIA/EIA/IS-97 TIA/EIA/IS-98 ANSI J-STD-018 ANSI J-STD-019 TIA/EIA/IS-125	Estación de base celular Estación de móvil celular Estación personal PCS Estación de base PCS CODEC de voz

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2.0 cm (0.79

pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2.0 cm (0.79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Aviso y Precaución de la FCC

Precaución

Utilice sólamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerle modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, anular la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequena quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Detalles Técnicos

Declaración del articulo 15.19

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con las reglas de la FCC de la parte 15. El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no puede causar interferencias perjudiciales.

(2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración del articulo 15.21

Cambio o modificaciones que no esten expresamente aprobados por la fabricante pueden anular la autorizacion del usuario para operar el equipo.

Declaracion del articulo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañinas para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias dañinas en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse

encendiendo y apagando el equipo) se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquel al que esta conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Descripción general del teléfono

1. **Auricular** Le permite escuchar a quien le llama, alertas y avisos automáticos.
2. **Pantalla de cristal líquido** Muestra contenido, mensajes e iconos indicadores.
3. **Tecla suave izquierda** Usela para accesar a Menú cuando este en Modo de espera (Pantalla Principal) o realizar la función que se encuentra inmediatamente sobre esta tecla.
4. **Tecla Altavoz** Oprima la tecla para activar/desactivar el altavoz.
5. **Tecla SEND** Utilícela para hacer o contestar llamadas. Oprima una vez para acceder a su lista de llamadas recientes.
6. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y carácteres y para seleccionar elementos de menú.
7. **Tecla de modo de vibración** Utilícela para configurar el modo de vibración (en modo de espera, manténgala oprimida por 2 segundos)
8. **Tecla de navegación** Úsela para desplazarse por los menús y opciones. En la pantalla principal, úsela para tener acceso rápido a la Lista de Contactos, myMetro o Mensajería.
9. **Tecla suave derecha** Usela para accesar a @metro en modo de espera (Pantalla Principal) o realizar la función que se encuentra inmediatamente sobre esta tecla.
10. **Tecla OK** Oprima OK para seleccionar opciones del menú de su teléfono.
11. **Comando de Voz** Úsela para acceder al Comando de Voz desde la pantalla principal.
12. **Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. También úsela para regresar a la pantalla del menú principal.
13. **Tecla CLR** Úsela para borrar espacios o carácteres individuos con un toque rápido. Manténgala oprimida para borrar palabras enteras. También sirve para retroceder por los menús un nivel a la vez.
14. **Tecla de modo de bloqueo** Úsela para bloquear el telefono (en modo de espera, manténgala oprimida por 2 segundos)



1. **Conector del auricular** Permite utilizar un auricular de manos libres.
2. **Teclas laterales** Úselas para ajustar el volumen del timbre en modo de espera y el volumen del auricular durante una llamada. El volumen del timbre solo puede ser ajustado con la tapa abierta.
3. **Puerto para cargador** Le permite cargar su batería del teléfono o conectar unos audífonos opcionales para realizar conversaciones cómodas de manos libres.
4. **Tecla Cámara/ ChatLINK^{sm}** Oprima una vez para activar ChatLINK^{sm} o manténgala oprimida para activar la función de cámara. Sólo la cámara puede ser activada si la tapa esta cerrada (ChatLINK^{sm} no esta disponible).

La carga de la PC con USB

Puede utilizar su computadora para cargar el teléfono. Conecte un extremo de un cable USB al puerto accesorio de carga en su teléfono y el otro extremo a un puerto USB de su computadora. Cuando se carga con el Eje, el teléfono cargará con Eje Potencia.

5. **Lente de la cámara** Permite tomar fotos.
6. **Altavoz** Le permite comunicarse con la persona al otro lado de la línea con sonido amplificado.

Descripción general de los menús

Acceso a los menús

Oprima la tecla suave izquiera **Menú** para acceder a los menús principales del teléfono. Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la tecla de navegación para resaltar un menú/opción y oprima OK para seleccionar.
- Oprima la tecla de número que corresponda al menú (o submenú).

Mensajería

1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Entrada
4. Enviados
5. Borrador
6. Correo de Voz
7. Email
8. Mensaje de Web
9. Texto Rápido
0. Ambiente
   1. Todos los Mensajes
   2. Mensaje de Texto
   3. Mensaje de Foto
   4. # de Correo de Voz
*. Borrar Todos
   1. Borrar Entrada
   2. Borrar Enviado
   3. Borrar Borrador
   4. Borrar Todos los Mensajes

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Grupos
4. ChatLINK
5. Metro411
6. Marcado Veloz
7. Mi Tarjeta de Nombre

Multimedia

1. Tomar Foto
2. Grabar Voz
3. Imágenes
   - Mis Imágenes
   - Preferido
4. Audios
   - Mis Audios
   - Preferido
5. Revolver
   - Lista de Timbres
   - Lista de Papel Tapiz

@metro

1. @metro Apps

MetroWEB

1. Iniciar MetroWEB

Lista Llam

1. Llamadas Perdidas
2. Llamadas de Entrada
3. Llamadas de Salida
4. Todas las Llamadas
5. Tiempo de Uso
6. Contador de Datos

Comando de Voz

1. Iniciar Comando
2. Modo de Comando
3. Anunciar Alertas
4. Entrenar Palabra
5. Mejor Coincidencia

Mi Horario

1. Calendario
2. Nota
3. Reloj de Alarma

Mi Menú

Bluetooth®

1. Aparatos Emparejados
2. Energía
3. Mi Visibilidad
4. Mi Nombre de Bluetooth®
5. Mi Info de Bluetooth®

Herramientas

1. Ez Sugerencia
2. Calculadora
3. Reloj Mundial
4. Cronómetro
5. Convertidor de Unidades

Descripción general de los menús

Ambiente

1. Sonido
   1. Timbres
   2. Volumen
   3. Alertas de Mensaje
   4. Tipo de Alerta
   5. Alertas de Servicio
   6. Tono de Encender/ Apagar
   7. Tono de Traladar
2. Pantalla
   1. Mostrar Atajos
   2. Papel Tapiz
   3. Pancarta
   4. Luz de Fondo
   5. Estilo de Menú
   6. Idiomas
   7. Relojes & Calendario
   8. Configuraciones de Fuente
   9. Nombre de Igualar de Marcación
3. Seguridad
   1. Bloquear Teléfono
   2. Restricciones
   3. #s de Emergencia
   4. Cambiar Cód. de Bloq
   5. Restablecer Config.
4. Config. de Llamada
   1. Opcns de Contestar
   2. Auto-Reintentar
   3. Marcación de 1 Toque
   4. Modo Avión
   5. Modo TTY
5. Sistema
   1. Red
   2. Ubicación
6. Memoria
   1. Memoria Reservada
   2. Multimedia
7. Info. de Tel
   1. Mi Número
   2. ESN/MEID
   3. Glosario de Iconos
   4. Versión

Cómo empezar con su teléfono

La batería

Nota
Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla de cristal líquido cuando el teléfono esta encendido.

Instalación de la batería

Para quitar la tapa de la batería presione la cubierta de la batería y deslícela hacia arriba (ver figura 1). Alinee las terminales de la batería con las terminales doradas del teléfono e insértela (ver figura 2). Alinee la tapa de la batería y deslícela hacia abajo hasta que escuche un clic (ver figura 3).

Extraer la batería

Apague el teléfono y deslice la tapa de la batería hacia arriba. Use la abertura inferior para levantar la batería y retirarla.

Cómo empezar con su teléfono

Cargar la batería

Use el cargador incluido con su teléfono:

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el MT310 puede dañar el teléfono o la batería.

Aviso

Asegúrese de que el logotipo de LG esté hacia abajo y el lado 'B' esté hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos en el puerto de carga de su teléfono.

1. Conecte el cargador al teléfono y el adaptador del cargador al enchufe.
2. El tiempo de carga varía dependiendo en el nivel de la batería.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de cristal líquido. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el teléfono le avisa en tres formas: haciendo sonar un tono audible, haciendo parpadear el icono de la batería y mostrando un mensaje de alerta.

Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente; funciones en curso no se guardan.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa.
2. Mantenga oprimido END por 3 segundos hasta que se encienda la pantalla de cristal líquido.

Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimido END hasta que se apague la pantalla.

Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su área. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal: -- Entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Nota

La calidad de la llamada también puede ser afectada por el lugar donde usted se encuentre y las condiciones meteorológicas con variaciones en las emisiones de radiofrecuencia.

Cómo empezar con su teléfono

Iconos en pantalla

Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú** -> **Ambiente** -> **Info. de Tel** -> **Glosario de Iconos** de su teléfono.

Hacer llamadas

1. Con el teléfono encendido, abra la tapa.
2. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si es necesario).
3. Oprima SEND .
4. Oprima END para para terminar la llamada.

Nota

Si las llamas de salida están restringidas, sólo podrá marcar números de teléfono guardados en los Números de emergencia o en la Lista de Contactos. Para desactivar esta función:

– **Menú** -> # **Ambiente** -> 3 **Seguridad** -> Introduzca el código de bloqueo -> OK -> 2 **Restricciones** -> Introduzca el código de bloqueo -> OK -> 1 **Llamadas** -> 4 **Ningunas**

Corrección de errores de marcado

Si comete un error al marcar un número, oprima CLR una vez para borrar el último número que introdujo o mantenga oprimido CLR por 2 segundos para borrar todos los números.

Remarcado de llamadas

1. Oprima SEND dos veces para remarcar el último número que marcó, recibió o perdió. Las llamadas mas recientes (40 perdidas, 40 recibidas, y 40 marcadas) se almacenan en la lista del historial de llamadas y también puede elegir una de éstas para remarcar.

Recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, oprima SEND o abra la tapa para contestar (cuando la tapa esté cerrada y dependiendo de su opción de contestar llamadas).

Sugerencia

Para elegir opciones para contestar llamadas:

Menú -> # Ambiente -> 4 Config. de Llamada -> 1 Opcns de Contestar:

Opciones desde este punto:
Abrir Flip/ Cualquier Tecla/ Solamente Botón SEND/ Auto-Respuesta

Nota

Si presiona (las teclas laterales) cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima PWR END o cierre la tapa para terminar la llamada.

Acceso rápido a funciones prácticas

Función de silencio

La función muda se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la tecla suave izquierda **Mudo**, y para cancelarlo oprima la tecla suave izquierda **Nomudo**.

Ajuste rápido del volumen

Use las teclas laterales para ajustar el volumen del auricular, durante una llamada, y del timbre, desde el modo de espera. La tecla superior aumenta el volumen y la inferior lo disminuye.

Nota

El Teclado puede ser ajustado por Sonido y Volumen del Menú :

Menú -> # space **Ambiente** -> 1 **Sonido** -> 2 abc **Volumen** -> 2 abc **Teclado** -> Use para ajustar el volumen y oprima OK .

Llam. en Espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en espera. Mientras una llamada está en curso, un sonido indica que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima SEND para contestar una llamada en espera.
2. Oprima SEND de nuevo para alternar entre llamadas.

ID de Llamador

El identificador de llamadas muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la

persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para asegurarse si ofrecen esta función.

Marcado Veloz

El Marcardo Veloz es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla numérica se puede asignar a un número de teléfono específico. Al mantener oprimida la tecla numérica, su teléfono retira y marca ese número de teléfono para usted. El número 1 esta asignado para llamar al Correo de Voz y no puede cambiarse.

Marcado Veloz (del 2 al 9)

Mantenga oprimido el número de marcado veloz.

-O-

Introduzca el número de marcado veloz y oprima SEND .

Marcado Veloz (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga presionada la tecla del segundo.

-O-

Introduzca el primero y segundo dígito y oprima SEND .

Introducir y editar información

Introducción de texto

Puede introducir y editar texto para varias funciones en su teléfono, incluyendo, pero no limítado a, Pendón, Calendario, Contactos y más. Cuando introduce texto, las siguientes opciones son disponibles:

Funciones de las teclas

Tecla suave izquierda: Presiónela para seleccionar un modo de introducción de texto:
- **Pala.T9** (PALA.T9/ Pala.T9/ pala.T9)
- **Abc** (ABC/ Abc/ abc)
- **123**
- **Symbols**

Mayúscula: Oprima para cambiar los modos de capitalización de texto:
- **Pala.T9**: Pala.T9 -> PALA.T9 -> pala.T9
- **Abc:** Abc -> ABC -> abc

Siguiente: En modo Pala. T9, oprima para seleccionar la siguiente palabra coincidente.

Espacio: En modo Pala. T9, oprima para terminar una palabra o introducir un espacio.

Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar todo el mensaje/texto.

Puntuación: Cuando introduzca texto o números, oprima para introducir signos de puntuación o algunos caracteres especiales disponibles.

Contactos en la memoria del teléfono

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima la tecla suave izquierda **Guar**.
3. Seleccione **Guardar Nuevo Contacto** o **Actualizar Contacto Existente**.
4. Use para seleccionar una Etiqueta y oprima OK. **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**

Nota
Use **Actualizar Contacto Existente** para agregar el número de teléfono a un contacto que ya esté almacenado en la memoria.

5. Introduzca el nombre (hasta 22 caracteres) del número telefónico y oprima OK para guardar.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados, tales como Correo de Voz o números del servicio al cliente (crédito o facturación), usted tiene que introducir una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números cada vez que habla, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Contactos en la memoria del teléfono

Espera (W)

El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la tecla suave izquierda **Liberar** para avanzar al número siguiente.

Pausa (P)

El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de dígitos.

Almacenar un número con pausas

1. Oprima **Menú**.
2. Oprima 2 abc **Contactos**.
3. Oprima 1 **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca un nombre (hasta 22 caracteres).
5. Después de introducir un número, oprima la tecla suave derecha **Opciones.**
6. Oprima 3 def **Espera** o 4 ghi **Pausa**.
7. Introduzca números adicionales y oprima OK **Guar**.

Agregar una pausa a un número ya existente

1. Oprima **Menú**.
2. Oprima 2 abc **Contactos**.
3. Oprima 2 abc **Lista de Contactos**.
4. Use para resaltar la entrada del Contacto que va a editar y oprima OK **Ver**.
5. Oprima la tecla suave izquierda **Editar**.
6. Use para resaltar el número.
7. Oprima la tecla suave derecha **Opciones**.

8. Oprima 3 def **Espera** o 4 ghi **Pausa**.

9. Introduzca los números adicionales y oprima OK **Guar**.

Búsqueda en la memoria del teléfono

El teléfono MT310 le permite realizar una búsqueda dinámica del contenido de su Lista de Contactos. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de su Lista de Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Luego puede seleccionar un número de la lista para ver o llamar.

Desplazamiento por sus contactos

1. Oprima **Menú**.
2. Oprima 2 abc **Contactos**.
3. Oprima 2 abc **Lista de Contactos**.
4. Use para desplazarse por la lista.

Búsqueda por letra

1. Oprima **Menú**.
2. Oprima 2 abc **Contactos**.
3. Oprima 2 abc **Lista de Contactos**.
4. Introduzca el nombre del Contacto.

Contactos en la memoria del teléfono

Opciones de Contacto

1. Oprima **Menú**.
2. Oprima 2 abc **Contactos**.
3. Oprima 2 abc **Lista de Contactos**.
4. Oprima la tecla suave derecha Opciones.

1 **Nuevo Mensaje**: Enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.

2 abc **Borrar**: Borra la entrada seleccionada en sus contactos.

3 def **Editar**: Editar la información del contacto seleccionado.

4 ghi **Borrar Múltiple:** Seleccione **Selectivo/ Todo** para borrar entradas múltiples o una a la vez.

5 jkl **Enviar vía Bluetooth®**: Enviar a un contacto (vCard) mediante conexión Bluetooth®.

6 mno **Prog Marc Vel/ Borrar Marc Vel**: Asigna or borra un número de Marcado Veloz.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono

Una vez que haya almacenado números de teléfono en su Lista de Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla por:

- Oprimiendo SEND después de resaltar un número de teléfono en su Lista de Contactos.
- Usando Marcado Veloz.

Desde Contactos

1. Oprima **Menú**.
2. Oprima 2 abc **Contactos**.
3. Oprima 2 abc **Lista de Contactos**.
4. Use para resaltar el Contacto y oprima OK.
5. Use para resaltar el número telefónico.
6. Oprima SEND para hacer la llamada.

Desde Llamadas recientes

1. Oprima **Menú**.
2. Oprima 6 mno **Lista Llam**.
3. Use para resaltar el tipo de llamada reciente y oprima OK.

   Llamadas Perdidas/ Llamadas de Entrada/ Llamadas de Salida/ Todas las Llamadas
4. Use para resaltar el número telefónico.
5. Oprima SEND para hacer la llamada.

Marcado Veloz

Para un Marcado Veloz de solo un dígito, mantenga oprimida la cifra por 2 segundos u oprima el dígito, luego presione SEND.
Para un Marcado Veloz de dos dígitos, oprima la primera cifra y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra u oprima el primer y segundo número y presione SEND.

Menús del Teléfono

Mensajería

El **MT310** puede almacenar hasta 700 mensajes (incluyendo un máximo de 500 SMS, 100 Notificaciones de Mensaje MMS y 100 MMS en la bandeja de entrada). La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Pueden existir otros límites, como el número de carácteres disponibles por cada mensaje. Pregunte a su proveedor de servicios acerca de las funciones y capacidades del sistema.

1. Nuevo Mensaje Texto

Le permite enviar mensajes de texto, de localizador y transmisiones de correo electrónico. Cada mensaje será ajustado a formato y enviado según la dirección de destinación. Tenga en cuenta que en algunas ocasiones el servicio del recipiente no podrá soportar mensajes de localizador.

Aspectos básicos del envío de mensajes

1. Oprima [–], [1], [1].
2. Introduzca la dirección del destinatario.
3. Oprima [OK] para acceder al campo del mensaje.
4. Escriba su mensaje (de texto o de correo electrónico).
5. Oprima [OK] **Env.**

   Aparece un mensaje de confirmación.

Selección de destinatarios usando Opciones

1. Oprima [–], [1], [1].
2. Oprima la tecla suave derecha [–] **Opciones.**
3. Seleccione la opción u opciones para personalizar.

Contactos Para seleccionar a un destinatario de su Lista de Contactos.

Llams. Recientes Para seleccionar a un destinatario de su lista de llamadas recientes.

Msjs. Recientes Eliga **Entrada/ Enviados** para seleccionar un destinatario de sus mensajes recientes.

Grupos Seleccione un destinatario de sus Grupos.

Cancelar Cancela el mensaje de texto.

4. Complete su mensaje y oprima OK **Env** para enviar.

Personalize su mensaje de texto usando Opciones

Al estar creando el texto de un mensaje, tiene varias opciones para personalizar el texto.

1. Oprima –, 1, 1.
2. Use u oprima la tecla OK para resaltar el campo de texto.
3. Oprima la tecla suave derecha – **Opciones**.
4. Seleccione la opción u opciones que desea personalizar.

Agregar **Texto Rápido/ Firma**

Guardar Como **Borrador/ Texto Rápido**

Prioridad **Normal/ Alta**

Llame Al # **Encendido/ Apagado**

Noticia de Entrega **Encendido/ Apagado**

Cancelar Cancela el mensaje de texto.

5. Complete su mensaje y oprima OK **Env** para enviar.

Referencia de los iconos de mensaje

Entrada

	Mensajes de Texto/Foto nuevas/no leídas
	Mensajes de Texto/Foto abiertos/leídos
	Mensajes de Notificaciones nuevos/no leídos
	Mensajes de Notificaciones abiertos/leídos
	Prioridad

Enviado

	Mensajes Fallados De Texto/Foto
	Mensajes múltiples fallados de Texto/Foto
	Mensajes múltiples de Texto/Foto en transferencia
	Mensajes entregados de Texto/ Foto

Borrador

	Borrador Mensajes de Texto
	Borrador Mensajes de Foto

2. Nuevo Mensaje Foto

Le permite enviar mensajes de Texto, Imagen y Audio.

1. Oprima , 1 , 2 abc
2. Introduzca la dirección del destinatario en el campo **A:** u oprima la tecla suave derecha **Opciones** para la búsqueda de contactos.
3. Oprima OK para acceder al campo **Texto**.
4. Escriba su mensaje.
5. Resalte el campo **Imágen**, oprima la tecla izquierda **Agregar**, seleccione una opción y oprima OK:

   Imágen/ Tomar Foto

6. Use para seleccionar un archivo y oprima la tecla izquierda **Fijada**.

7. Resalte el campo de **Audio** y oprima la tecla izquierda **Agregar**.

8. Use para resaltar un archivo y oprima la tecla suave izquierda **Fijada**.

9. Use la tecla derecha **Opciones** para personalizar el mensaje. Las opciones disponibles son:

* Editar destino del mensaje (A:)

  Contactos/ Llams. Recientes/ Msjs. Recientes/ Grupo/ Cancelar

* Editar Texto

  Avance/ Agregar/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Borrar/ Cancelar

* Editar Imágen

  Avance/ Agregar Diapositiva/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Borrar/ Cancelar

* Editar Audio

  Avance/ Agregar Diapositiva/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Borrar/ Cancelar

* Editar Asunto

  Avance/ Agregar/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Borrar/ Cancelar

9. Oprima OK **Env** para enviar.

3. Entrada

El teléfono le avisa de varias formas cuando recibe un mensaje nuevo:

- Mostrando una notificación en la pantalla.
- Mostrando el icono de mensaje en la barra de estatus (parpadea si el mensaje es urgente).

- Haciendo un sonido o vibrando (dependiendo en las configuraciones de volumen).

Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.

Ver su bandeja de Entrada

Se pueden almacenar hasta 700 mensajes recibidos en la bandeja de Entrada (500 SMS, 100 MMS and 100 Notificaciones de Mensaje MMS).

1. Oprima , 1 , 3 def .
2. Use para resaltar un mensaje de Entrada
3. Oprima la tecla suave izquierda **Resp.** para responder, OK **Ver** para ver el mensaje o la tecla suave derecha **Opciones** para acceder a opciones adicionales.

Si selecciona **Ver,** las opciones son:

Resp./ Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Guar Texto Ráp/ Extraer Direccion/ Ir a sitio web/ Bloq (Desbloq)/ Info. Mensaje

4. Enviados

Se pueden almacenar hasta 100 (50 SMS + 50 MMS) mensajes en la carpeta de Enviados, ver el contenido de los mensajes enviados y comprobar si la transmisión fue éxito o no.

1. Oprima , 1 , 4 ghi .
2. Use para resaltar un mensaje enviado y oprima OK.

Mientras navega la carpeta de Enviados, oprima la tecla suave izquierda **Reenviar** para volver a enviar el mensaje u oprima la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones (pueden variar según el tipo de mensaje):

Borrar Borra el mensaje de la carpeta de Enviados.

Transferir Reenvía un mensaje recibido a otro(s) destino(s).

Añad A Contac **Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto Existente**

Bloq./Desbloq. Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado.

Info. Mensaje Muestra el tipo, prioridad, estado, asunto, tamaño, y archivos.

Borrar Múltiple **Selectivo/ Todo**

5. Borrador

Muestra los mensajes guardados y los borradores.

1. Oprima , 1, 5.
2. Use para resaltar un mensaje guardado. Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para las siguientes opciones:

Borrar Borra el mensaje seleccionado de Borradores.

Guardar Contacto **Guardar Nuevo Contacto/ Actualizar Contacto Existente**

Bloq./Desbloq Bloquea un mensaje de modo que no se borre si se usan las funciones Borrar o Borrar Múltiple.

Borrar Múltiple **Selectivo/ Todo**

-O-

Resalte un mensaje y oprima OK **Editar**.

Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para ver mas opciones. Si esta viendo un mensaje de texto, las siguientes opciones aparecerán.

Agregar/ Guardar Como/ Prioridad/ Llame Al #/ Noticia de Entrega/ Cancelar

3. Oprima OK **Env** para enviar el mensaje editado.

6. Correo de Voz

Le permite oir los mensajes de voz nuevos grabados en su buzón de correo de voz. El teléfono le alerta cuando tiene un mensaje de voz nuevo.

Para comprobar su buzón de correo de voz

1. Oprima , 1 , 6 mno .
2. Escoga de las siguientes opciones:

- Oprima la tecla suave izquierda **Anular** para despejar el contador de Correo de Voz.
- Oprima SEND para escuchar el mensaje o mensajes.
- Oprima tecla suave derecha **Salida** para volver al menú de Mensajería.

7. Email

Le permite mandar correos electrónicos a través de Mobile Email. Mobile Email es una aplicación que puede descargarse desde el menú de mensajería. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Mobile Email, puede recibir sus mensajes de correo electrónico en su teléfono mientras está viajando. Mobile Email funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo! Mail, AOL Mail, Hotmail y más. Reciba alertas de su **MT310** cuando llega un correo electrónico nuevo.

1. Oprima [–], [1], [7 pqrs].
2. Si la aplicación no se ha instalado, el teléfono iniciará la ubicación donde **@metro** se puede descargar.
3. Resalte un proveedor de correo electrónico y oprima [OK].
4. Inicie sesión o ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.

8. Mensaje de Web

Permite ver los mensajes de web o alertas recibidas.

1. Oprima [–], [1], [8 tuv].
2. Seleccione **Mensaje de Web**.

9. Texto Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas frases de texto le ayudan a reducir la entrada de texto manual en los mensajes.

1. Oprima [–], [1], [9 wxyz].

2. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para crear un nuevo Texto Rápido. Introduzca el texto y oprima OK para guardar la plantilla.

3. Use para resaltar un Texto Rápido y oprima la tecla suave derecha **Opciones**. Resalte una opción y oprima OK para seleccionar:

   Borrar/ Editar

0. Ambiente

Le permite configurar los ajustes de los mensajes.

1. Oprima , 1 , 0 next .

2. Use para resaltar **Todos los Mensajes/ Mensaje de Texto/ Mensaje de Foto/ # de Correo de Voz** y luego oprima OK .

3. Use para resaltar uno de los ajustes y oprima OK para seleccionarlo.

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

0.1 Todos los Mensajes

1. **Configuración de repetición (Sólo el mensaje de texto/ Selección)**

   La opción Sólo el mensaje de texto automáticamente selecciona un mensaje SMS cuando respondiendo a un mensaje recibido. La opción Selección le permite escoger entre responder con un mensaje SMS o MMS.

2. **Auto Guardar (Auto Guardar/ Preguntar/ No Guardar)**

   Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en la carpeta de Enviados al enviarlos.

3. **Auto Borrar (Encendido/ Apagado)**

   Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

4. **Modo Anotación (Pala.T9/ Abc/ 123)**

   Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado.

5. **Firma (Encendido/ Apagado/ Editar)**

   Le permite crear o modificar una firma que se envíe automáticamente con sus mensajes.

0.2 Mensaje de Texto

1. **Auto-ver (Encendido/ Apagado)**

   Cuando la opción encendida, el mensaje se muestra en su pantalla inmediatamente al recibirlo.

2. **Auto-Reproducción (Encendido/ Apagado)**

   Permite que la pantalla se desplaze hacia abajo automáticamente al ver mensajes.

3. **# Devolución de Llamada (Encendido/ Apagado/ Editar)**

   Con esta opción encendida, usted puede introducir el número de devolución que automáticamente será incluido cuando mande su mensaje.

0.3 Mensaje de Foto

1. **Auto-Recibir (Encendido/ Apagado)**

   Con esta opción encendida, el contenido adjunto se descargará automáticamente cuando se reciba un mensaje de foto.

0.4 # de Correo de Voz

Le permite introducir el número de acceso del Servicio de Correo de Voz manualmente. Este número sólo debe usarse cuando la red no proporcione el número de acceso de Servicio de Correo de Voz.

*. Borrar Todos

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su carpeta de Entrada, carpeta de Enviados o Borradores. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.

1. Oprima [–], [1], [*].
2. Use [⌃⌄] para resaltar una opción : **Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borrador/ Borrar Todos los Mensajes** y oprima [OK].
3. Use [⌃⌄] para resaltar **Sí/ No** y luego oprima [OK].

Contactos

El Menú de Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros datos en la memoria de su teléfono.

Nota
Al entrar a la Lista de Contactos, el número en paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 1000).

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un contacto nuevo.

Nota
Con este submenú, el número se guarda como un nuevo Contacto. Para guardar el número en un Contacto ya existente, modifique la entrada del Contacto.

1. Oprima [–], [2 abc], [1].
2. Introduzca el nombre y oprima [^v] para resaltar el campo en donde desea introducir información.
3. Introduzca números de teléfono o correos electrónicos.
4. Agregue la información de contacto que desee a la entrada.
5. Cuando termine de introducir la información de contacto, oprima [OK] **Guar** para guardar la entrada en su Lista de Contactos.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su Lista de Contactos.

1. Oprima [–], [2 abc], [2 abc].

2. Escoga de las siguientes opciones:

- Oprima para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
- Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para seleccionar uno de los siguientes:

  Nuevo Mensaje/ Borrar/ Editar/ Borrar Múltiple/ Enviar vía Bluetooth®/ Prog(Borrar) Marc Vel

- Oprima OK **Ver** para ver la información del contacto.
- Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para crear un contacto nuevo.

3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.

1. Oprima , 2 abc , 3 def .
2. Escoga de las siguientes opciones:

- Use para resaltar un grupo, luego oprima OK **Ver** para ver los contactos en el grupo seleccionado.
- Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para agregar un grupo nuevo a la lista.

- Use para resaltar un grupo y oprima la tecla suave derecha **Opciones** para ver las siguientes opciones:

  Borrar/ Nuevo Mensaje/ Renombrar Grupo/ Fije Timbre/ Suprima Todos

4. ChatLINK

Permite el uso de Push-To-Talk para hablar con otros usuarios PTT.

1. Oprima , 2 abc , 1 .
2. Siga las instrucciones en la pantalla para iniciar la sesión del servicio PTT.
3. Use el menú Opciones para añadir sus contactos.
4. Resalte el contacto y mantenga oprimida para iniciar ChatLINK.

5. Metro411

Obtenga asistencia de información de directorio rápido y fácilmente con uno de estos Servicios de Asistencia de Directorio de MetroPCS.

1. Oprima , 2 abc , 5 jkl .
2. Siga las instrucciones en la pantalla para iniciar el servicio Metro411 en su teléfono.
3. Siga el menú e indicaciones en la pantalla para utilizar Metro411.

6. Marcado Veloz

Le permite ver su lista de Marcados Veloz o designar Marcados Veloz para números introducidos en sus Contactos.

1. Oprima , 2 abc , 6 mno .
2. Use para resaltar la posición de Marcados Veloz (o introduzca el dígito de Marcados Veloz) y oprima OK **Asignar**.
3. Use para resaltar el Contacto y oprima OK .

   Aparece un mensaje de confirmación.

7. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver y agregar a su información de contacto personal que puede ser enviada vía Bluetooth®.

1. Oprima , 2 abc , 7 pqrs .
2. Use para resaltar el campo que desea editar y oprima la tecla suave izquierda **Editar**.
3. Modifique la información según sea necesario y oprima OK **Guar**.

Nota

No puede editar el campo de Móvil 1, pero si puede añadir/ editar mas información.

MT310_Spa_100206.qxd 2/6/10 11:09 AM Page 49

Multimedia

Vea, tome e intercambie sus imágenes o audios grabados desde su teléfono inalámbrico.

1. Tomar Foto

1. Oprima , 3 def , 1 .
2. Configure el brillo , el Zoom (no disponible en la resolución más alta) o oprima la tecla suave derecha **Opciones** para cambiar otras configuraciones.

   Seleccione de las siguientes opciones:

   Modo de Vista Ajustar en pantalla/ Paisaje
   Resolución 1280X960/ 640X480/ 320X240/ 176X144/ 160X120

   Calidad Alta/ Normal/ Económico

   Zoom

   Brillo

   Modo Nocturno Encendido/ Apagado

   Disparo Auto Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

   Equil Blanco Automático/ Soleado/ Nublado/ Tungsteno/ Fluorescente

   Efectos de Color Color/ Sepia/ Mono/ Negativo

   Plantilla Encendido/ Apagado

   Sonido del Obturador Ninguno/ Sonido 1/ Sonido 2/ Sonido 3/ Say Cheese

   Multishot Apagado/ 3 fotos/ 6 fotos

   Auto-Guardar Habilitar/ Inhabilitado
3. Oprima OK **Toma** para tomar una foto.
4. Oprima la tecla suave derecha **Borrar**, OK **Env** o la tecla suave izquierda **Guar** y eliga de las siguientes opciones:

- **Guar**
- **Se Fijó como**
  1. **Pantalla Principal**
  2. **Pantalla Delantera**
  3. **Foto ID**

La foto es almacenada en **Galería**.

Notas

- El número que aparece directamente sobre la resolución es el número estimado de fotos que puede tomar con la configuración actual de la cámara.
- El número máximo de fotos que puede tomar en su teléfono puede variar según los tipos, la resolución o todos los demás factores que afectan el tamaño de la foto. Por lo tanto, este número cambiará junto con su configuración.
- El número máximo que aparece en pantalla es 9999. Si la tarjeta microSD™ puede almacenar mayor cantidad, el número no se reducirá hasta que la cantidad de fotos restantes que pueden tomarse sea 9999.

2. Grabar Voz

Le permite agregar, escuchar y borrar breves recordatorios verbales.

1. Oprima [–], [3 def], [2 abc].
2. Oprima [OK] **Grabar** para grabar un nuevo memorándum de voz.
3. Hable al micrófono y oprima la tecla suave izquierda [–] **Pausa** para pausar, o oprima [OK] **Pare** para terminar de grabar. El título predeterminado del memorándum es la fecha y hora de la grabación.
4. Una vez que haya terminado de grabar, oprima la tecla suave izquierda [–] **Guar** para guardar el archivo, [OK] **Env** para enviarlo en forma de mensaje de foto o la tecla suave derecha [–] **Opciones** para acceder a lo siguiente:

   Cambiar Nombre/ Borrar

3. Imágenes

Permite que usted seleccione imágenes para configurar la pantalla principal de su teléfono o Foto ID.

1. Oprima , 3 def , 3 def .
2. Seleccione **Mis Imágenes/ Preferido** y oprima OK .
3. Resalte la foto que desee mostrar.
   - Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para acceder a las opciones y aplicarlas.
   - Oprima OK **Ver** para ver la imágen seleccionada.
   - Oprima la tecla de función izquierda **Env** para enviar la imágen seleccionada a otra persona (no se aplica a las imágenes en la carpeta predeterminada).

4. Audios

Le permite acceder a clips de audio guardados en su teléfono.

1. Oprima , 3 def , 4 ghi .
2. Oprima la tecla suave izquierda **Voz** para grabar un clip de audio. Véase la página 50 para las opciones disponibles.

   -O-

   Puede navegar por la lista de archivos guardados en la pantalla de **Audios** o en las carpetas predeterminadas. Use para resaltar el clip de audio.
   - Oprima la tecla suave izquierda **Env** para enviar el clip de audio seleccionado a otra persona (no se aplica a la pantalla **Audios** en la carpeta predeterminada).
   - Oprima OK **Escu** para reproducir el clip de audio

seleccionado.

- Oprima la tecla suave derecha **Opciones** para acceder a más opciones (note que los audios en la carpeta predeterminada tienen menos opciones disponibles). Use para resaltar una opción y oprima OK. Las siguientes opciones son disponibles:

Fijar como/ Grabar Voz/ Borrar/ Cambiar Nombre/ Bloq (Desbloq)/ Información/ Borrar Múltiple/ Ordenar Por/ Enviar vía Bluetooth

5. Revolver

Le permite configurar su papel tapiz y timbres a cambiar después de un período de tiempo seleccionado.

1. Oprima , 3 def , 5 jkl .
2. Use para resaltar **Lista de Timbres/ Lista de Papel Tapiz** y oprima OK para seleccionar.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Añad** para añadir timbres o papel tapiz.
4. Use para resaltar un timbre o papel tapiz y oprima OK para seleccionar.
5. Oprima la tecla suave izquierda **Hecho** cuanda haya terminado de seleccionar los timbres o papeles tapiz que desea agregar (tiene que seleccionar un mínimo de dos elementos para continuar).
6. Presione Tecla suave derecha **Opciones** y seleccione **Ambiente**. Desde este menú se pueden configurar las preferencias de la función de Revolver.

@metro

Le permite descargar aplicaciones nuevas del servicio **@metro**.

1. @metro Apps

1. Oprima –, 4 ghi .
2. Cuando **@metro** termine de cargar, puede navegar por las aplicaciones.
3. Elija la aplicación que desea descargar y siga las instrucciones en pantalla para descargar.
4. Puede comenzar a utilizar la aplicación después de que termine la descarga.

MetroWEB

El navegador MetroWeb le permite ver el contenido del Internet. Acceso y selecciones en esta función son dependiente del proveedor de servicio. Para información específica acerca de acceso a la Web a través de su teléfono, comuniquese con su proveedor de servicio.

1. Iniciar MetroWEB

1. Oprima –, 5 jkl .

Lista Llam

El menú de Lista Llam es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya perdido, recibido o marcado. Se actualiza constantemente con los números nuevos agregándose al principio de la lista y las entradas antiguas borrándose de la lista.

1. Llamadas Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas. Puede tener hasta 40 entradas.

1. Oprima , 6 mno , 1 .
2. Use para resaltar una entrada.

2. Llamadas de Entrada

Le permite ver la lista de llamadas que ha recibido. Puede tener hasta 40 entradas.

1. Oprima , 6 mno , 2 abc .
2. Use para resaltar una entrada.

3. Llamadas de Salida

Le permite ver la lista de llamadas que ha marcado. Puede tener hasta 40 entradas.

1. Oprima , 6 mno , 3 def .
2. Use para resaltar una entrada.

4. Todas las Llamadas

Le permite ver la lista de llamadas recientes perdidas, recibidas y marcadas.

1. Oprima , 6 mno , 4 ghi .
2. Use para resaltar una entrada.

5. Tiempo de Uso

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Oprima , 6 mno , 5 jkl .
2. Use para resaltar una lista de llamadas y oprima OK para salir del menú, tecla suave izquierda **Rest**. para restablecer el campo seleccinado o tecla suave derecha **Rest Todo** para restablecer todos los campos.

   Los temporizadores disponibles son

   Última/ Marcadas/ Recibidas/ Base/ Roam/ Todas Las/ De por vida/ Mensajes enviados por vida/ Mensajes recibidas por vida/ Mensajes total por vida

6. Contador de Datos

Le permite ver la cantidad de datos recibidos y transmitidos.

1. Oprima , 6 mno , 6 mno .
2. Use para resaltar una cantidad de datos y oprima OK para salir del menú, tecla suave izquierda **Rest**. para restablecer el campo seleccinado o tecla suave derecha **Rest Todo** para restablecer todos los campos.

   Los contadores disponibles son

   Recibido/ Transmitido/ Todo los Datos/ Todas Datos

Comando de Voz

Le permite hacer llamadas de teléfono rápido y fácilmente a través comandos verbales.
Su teléfono retira el número de sus Contactos y lo marca. Este menú es útil para quienes están manejando o son ciegos. Ofrece información de la hora por voz y permite comprobar las llamadas perdidas, mensajes y Correo de Voz.

1. Iniciar Comando

1. Oprima , 7 pqrs , 1 , .

   -O-

   Desde la pantalla principal, oprima para acceder rapidamente al Comando de Voz.

Nota
Los comandos son anunciados en Inglés. Usted tendrá que decir los comandos verbales en Inglés.

1.1 Llamar <Nombre> o <Número>

1. Oprima , 7 pqrs , 1 , 1 .

   -O-

   Oprima y diga "Call".

2. Diga el nombre que está grabado en su Lista de Contactos ó diga el número (y tipo de número telefónico si es aplicable).

1.2 Buzón de Voz

1. Oprima , 7 pqrs , 1 , 2 abc .

   -O-

   Oprima y diga "Voicemail".

1.3 Llamadas Perdidas

1. Oprima , 7 pqrs , 1 , 3 def .

   -O-

   Oprima y diga "Missed Calls".

2. El teléfono le preguntará si quiere marcar el número. Responda con un **Yes** o **No** para proceder.

1.4 Mensajes

1. Oprima , 7 pqrs , 1 , 4 ghi .

-O-

Oprima y diga "Messages".

1.5 Hora & Fecha

1. Oprima , 7 pqrs , 1 , 5 jkl .

-O-

Oprima y diga "Time & Date".

1.6 Ayuda

Le permite oir información sobre las opciones de Comando de Voz.

1. Oprima , 7 pqrs , 1 , 6 mno .

-O-

Oprima y diga "Help".

2. Modo de Comando

Le permite establecer el Modo de Comando a Normal o Veloz. (La opción de Veloz le permite acceder a las funciones de Modo de Comando de voz más rápido con una solicitación no-verbal.)

1. Oprima , 7 pqrs , 2 abc .
2. Seleccione opciones. **Normal/ Veloz**

3. Anunciar Alertas

Le permite personalizar la función de Anunciar Alertas. Anunciar Alertas le permite oír mas información sobre las llamadas entrantes, en vez de solo el timbre.

1. Oprima , 7 pqrs , 3 def .

2. Seleccione opciones.
   Inhabilitado/ Anunciar/ Anunciar + Timbre

4. Entrenar Palabra

Le permite entrenar sus palabras para mejorar las ordenes de Comando de Voz.

1. Oprima [–], [7 pqrs], [4 ghi].
2. Seleccione opciones.
   Comando de Voz/ Contestar/ Dígito de Marcación

5. Mejor Coincidencia

Le permite elegir si el teléfono muestra hasta 4 de las coincidencias más cercanas o sólo la coincidencia más cercana al usar la funcion Llamar.

1. Oprima [–], [7 pqrs], [5 jkl].
2. Seleccione opciones.
   1 Coincidencia/ 4 Coincidencias

Mi Horario

La herramienta de Mi Horario incluye un Calendario, Nota y Reloj Alarma.

1. Calendario

Le permite almacenar y acceder a su agenda(s). Simplemente introduzca sus citas en el Caledario y su teléfono lo alertará con un recordatorio (dependiendo de las configuraciones de volumen).

1. Oprima [–], [8 tuv], [1].
2. Use [◇] para resaltar el día programado.
   - [<] Mover al día anterior.
   - [>] Mover al día siguiente.
   - [^] Mover a la semana anterior.
   - [v] Mover a la próxima semana.

3. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo**.

4. Introduzca la información de su cita incluyendo:

- Fijar Tiemp
- Asunto
- Recordatorio
- Repetido
- Fin de repetición
- Timbre

5. Oprima OK **Guar**.

2. Nota

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas.

1. Oprima , 8 tuv , 2 abc .

2. Oprima la tecla suave izquierda **Nuevo** para escribir una nota nueva.

3. Escriba la nota y oprima OK **Guar**.

   Aparece brevemente un mensaje de confirmación y luego se muestra su lista de notas.

Ver y Editar una entrada de la Libreta de notas

1. Acceda a la Libreta de notas y resalte la entrada.

2. Oprima OK **Ver**. Luego oprima la tecla suave izquierda **Editar**.

   Para otras opciones disponibles, repita el 1er Paso y oprima la tecla suave derecha **Opciones**.

   Borrar/ Editar/ Borrar Todos

3. Reloj de Alarma

Le permite fijar hasta cinco alarmas. A la hora de la alarma, cualquier alarma establecida puede sonar el tono de su preferencia (dependiendo en las cofiguraciones de volumen) y un mensaje será mostrado en la pantalla LCD.

1. Oprima , 8 tuv , 3 def .

2. Use para resaltar la alarma que desea configurar y oprima OK para seleccionarlo.
3. Oprima la tecla suave izquierda **Fijada** para establecer la hora de la alarma.
4. Use para resaltar el campo **Repetido** (ajuste de repetición).
5. Oprima para seleccionar uno de los siguientes.

   Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de Semana
6. Use para resaltar el campo **Mis Timbres**, oprima la tecla suave izquierda **Fijada** y seleccione un tono de llamada.
7. Oprima OK **Guar**.

Mi Menú

Le permite acceso rápido a sus menús y funciones favoritas. El número máximo de opciones que se pueden almacenar son 12.

1. Oprima , 9 wxyz .
2. Seleccione la ubicación para su menú (o función) usando y oprima OK **Fijada**.
3. Resalte el menú (o función) a que desea agregar a Mi Menú con y oprima OK **Fijada**.

MT310_Spa_100206.qxd 2/6/10 11:09 AM Page 61

Bluetooth

El **MT310** es compatible con aparatos que soportan los perfiles* de auricular, manos libres, Push de Objeto (Object Push), Transferencia de Archivo, Impresión Básica y Acceso a Agenda Telefónica. Usted puede crear y guardar varios emparejamientos con el **MT310** y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Bluetooth QD ID B015228

Nota*

- Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth® que usted está intentando emparejear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.
- Las funciones de Bluetooth® de teléfono pueden no ser compatibles con todos los aparatos habilitados para Bluetooth®; su proveedor de servicios o fabricante del teléfono no pueden ser responsable de la compatibilidad con aparatos que no venden el proveedor de servicios o el fabricante del teléfono.

1. Aparatos Emparejados

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar un nuevo dispositivo Bluetooth®

1. Oprima [−], [* shift], [1].

Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el dispositivo en el modo de emparejamiento.

2. Oprima la tecla suave izquierda **Buscar**.
3. Si Bluetooth® no está encendido se le indicará que lo encienda. Seleccione **Sí** y oprima OK .
4. Seleccione **Búsqueda Nueva/ Búsqueda Pasada**. El dispositivo aparecerá en la lista Agregar Nuevo Dispositivo cuando sea ubicado. Resalte el dispositivo y oprima OK **Par**.
5. El teléfono le pedirá la contraseña. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima OK .
6. Al emparejar seleccione entre: **Siempre preguntar/ Siempre conectar**
7. Después de conectar, el aparato aparecerá en el menú **Aparatos Emparejados**.

2. Energía

Le permite establecer el estado de Bluetooth® como Encendido/ Apagado.

1. Oprima , * shift , 2 abc .
2. Use para resaltar un ajuste y oprima OK para seleccionar.

Encendido/ Apagado

Nota

La funcionalidad Bluetooth® de su dispositivo está Apagada de manera predeterminada.

3. Mi Visibilidad

Le permite establecer la visibilidad de su función Bluetooth®.

1. Oprima [–], [* shift], [3 def].
2. Use [⇕] para resaltar un ajuste y oprima [OK] para seleccionar.
   Visible/ Ocultado

Nota
Si activa Mi Visibilidad, su aparato puede ser reconocido por otros dispositivos Bluetooth® que estén en en rango.

4. Mi Nombre de Bluetooth

Le permite editar el nombre del dispositivo Bluetooth®.

1. Oprima [–], [* shift], [4 ghi].
2. Mantenga oprimido [CLR] para borrar el nombre existente.
3. Use el teclado alfanumérico para introducir un nombre nuevo.
4. Oprima [OK] **Guar** para guardar y salir o la tecla suave derecha [–] **Cancelar** a cancelar la edición.

5. Mi Info de Bluetooth

Le permite ver la información de la funcionalidad Bluetooth®.

1. Oprima [–], [* shift], [5 jkl].

Herramientas

La herramienta de su teléfono incluye Ez Sugerencia, Calculadora, Reloj Mundial, Cronómetro y Convertidor de Unidades.

1. Ez Sugerencia

Le permite calcular la propina de una cuenta rápido y fácilmente usando la cantidad total de dinero, el porcentaje de propina y el número de personas pagando como variables.

1. Oprima [–], [0 next], [1].

2. Calculadora

Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos.

1. Oprima [–], [0 next], [2 abc].
2. Incorpore los datos.
   - Use el teclado para introducir números.
   - Use [* shift] para introducir decimales.
   - Use [# space] para alternar entre valores positivos y negativos.
   - Oprima tecla suave izquierda [–] **Borrar** para borrar la entrada.
   - Oprima la tecla suave derecha [–] **Operador** para introducir otros operadores.
   - Use la tecla de navegación para introducir funciones.
   - Oprima [OK] para completar la ecuación.

3. Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona geográfica u otra ciudad.

1. Oprima [–], [0 next], [3 def].

2. Oprima la tecla suave derecha **Ciudades** para seleccionar una ciudad específica y mostrar la fecha y la hora en ese lugar.

3. Oprima OK para seleccionar la ciudad resaltada.

4. Use para desplazarse por todas las ciudades disponibles en el mapa.

5. Oprima tecla suave izquierda **Fije DST** para configurar a hora de verano.

4. Cronómetro

Le permite usar su teléfono como cronómetro.

1. Oprima , 0 next , 4 ghi .

2. Oprima OK **Iniciar** para empezar y oprima OK **Pare** para detener.

- Puede usar la función de tiempo parcial con la tecla suave derecha **Regazo.** Hay un máx. de 20 tiempos parciales disponibles.

3. Oprima la tecla suave izquierda **Rest.** para restaurar.

5. Convertidor de Unidades

Le permite convertir unidades de área, longitud, temperatura, masa, volumen y velocidad.

1. Oprima , 0 next , 5 jkl .

2. Resalte una unidad de medida y oprima OK .

   Use para resaltar un campo e introduzca la medida. La conversión se hará automáticamente.

MT310_Spa_100206.qxd 2/6/10 11:09 AM Page 66

Ambiente

1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

1.1 Timbres

Le permite asignar timbres para llamadas entrantes.

1. Oprima [–], [# space], [1], [1].
2. Use [^v] para resaltar **Todas Las Llamadas/ ID de Llamador/ Sin ID de Llamador/ Llamadas Restringidas/ Roaming/ Revolver** y oprima [OK] para seleccionar. Consulte la página 52 para más información sobre la opción Revolver.
3. Use [^v] para resaltar **Mis Audios/Preferido** y oprima [OK] para seleccionar.
4. Use [^v] para resaltar un timbre y oprima [OK] **Escu** para escuchar. Presione la tecla suave izquierda [–] **Fijada** para establecer el tono de llamada en el teléfono.

1.2 Volumen

Le permite configurar varios ajustes de volumen.

1. Oprima [–], [# space], [1], [2 abc].
2. Use [^v] para resaltar **Volumen Principal/ Teclado/ Audífono/ Altavoz** y oprima [OK] para seleccionar.
3. Use [^v] para ajustar el nivel de volúmen del timbre y oprima [OK] para guardar la configuración.

1.3 Alertas de Mensaje

Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo y fijar la frecuencia del recordatorio de mensajes.

1. Oprima , # space, 1, 3 def.
2. Use para resaltar **Mensaje de Texto/ Mensaje de Foto/ Correo de Voz/ Todos los Mensajes/ Recordatorio de Mensaje** y oprima OK para seleccionar.
3. Use para resaltar **Mis Audios/ Preferido** y oprima OK para seleccionar.
4. Resalte su selección con y luego oprima OK para seleccionar.

1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar los tipos de alerta.

1. Oprima , # space, 1, 4 ghi.
2. Use para resaltar el alerta que desee editar.

   Alertas de Llamada/ Alertas de Mensaje/ Alertas de Calendario/ Alertas de Alarma

3. Use para desplazarse por los tipos de alertas.

   Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/ Timbre & Vib

4. Oprima OK **Guar** para guardar.

1.5 Alertas de Servicio

Le permite configurar las alertas de servicio.

1. Oprima , # space, 1, 5 jkl.

2. Resalte una opción de aviso y oprima OK para seleccionar.

1.5.1 Bip de Minuto

Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

1.5.2 Conex. de Llam

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

1.5.3 Regreso a Arriba

Le avisa cuando se desplaza más allá del final o principio de un menú o lista.

1.5.4 Batería Baja

Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

1.5.5 Roam la Alarma

Le avisa cuando la llamada se conectado.

3. Use ⌃⌄ para resaltar la preferencia y oprima OK para fijar la configuración.

Opciones son: **Encendido/ Apagado**

Opciones para Batería baja son: **Anunciar/ Timbre**

1.6 Tono de Encender/ Apagar

Le permite establecer que suene un tono cuando encienda o apague el teléfono.

1. Oprima −, #space, 1, 6 mno.
2. Resalte **Encendido/ Apagado** con ⌃⌄ y oprima OK para seleccionar.

1.7 Tono de Traladar

Le permite configurar un tono que se reproduce cuando abre o cierra la tapa de su teléfono.

1. Oprima [–], [# space], [1], [7 pqrs].
2. Resalte **Encendido/ Apagado** con [^ v] y oprima [OK] para seleccionar.

2. Pantalla

Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

2.1 Mostrar Atajos

Le permite encender o apagar la ventana emergente de acceso directo de la pantalla de espera. Cuando se enciende, puede acceder las aplicaciones metroPCS usando [< >]. Cuando se apaga, [<] accede MetroWEB y [>] accede el @metro.

1. Oprima [–], [# space], [2 abc], [1].
2. Resalte **Encendido/ Apagado** y oprima [OK] para seleccionar.

2.2 Papel Tapiz

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

1. Oprima [–], [# space], [2 abc], [2 abc].
2. Resalte **Pantalla Principal/ Pantalla Delantera/ Revolver** y oprima [OK] para seleccionar.

2.2.1 Pantalla Principal

Resalte una imagen en **Mis Imágenes/ Preferido** y oprima la tecla suave izquierda [–] **Fijada** para establecerla como papel tapiz.

2.2.2 Pantalla Delantera

Resalte una imagen en **Mis Imágenes/ Preferido** y oprima la tecla suave izquierda [–] **Fijada** para establecerla como papel tapiz.

2.2.3 Revolver

Resalte una opcion y use para elegir entre Apagado o Encendido y establecer la frecuencia de repetición.

2.3 Pancarta

Le permite introducir una linea de texto que se muestra en la pantalla LCD.

1. Oprima , # space, 2 abc, 3 def.
2. Use para elegir entre **Apagado/ Encendido**.
3. Use para desplazarse al campo de texto e introduzca su texto deseado. Luego oprima OK **Guar** para guardar.

2.4 Luz de Fondo

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz de fondo.

1. Oprima , # space, 2 abc, 4 ghi.
2. Use para resaltar una opción y oprima OK para seleccionar.

   Pantalla/ Teclado

3. Resalte una configuración con y oprima OK para seleccionar.

2.5 Estilo de Menú

Le permite ver elementos de menú como iconos o en una lista.

1. Oprima , # space, 2 abc, 5 jkl.
2. Resalte **Icono** o **Lista** y oprima OK para seleccionar.

2.6 Idiomas

Le permite configurar la función del idioma según su preferencia. Elija entre inglés y español.

1. Oprima , # space, 2 abc, 6 mno.
2. Resalte **Inglés** o **Español** con y oprima OK para seleccionar.

2.7 Relojes & Calendario

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD principal.

1. Oprima , # space, 2 abc, 7 pqrs.
2. Use para resaltar una opción y oprima OK para seleccionar.

   Pantalla Principal/ Pantalla Delantera

3. Resalte una opción con y oprima OK para seleccionar.

Opciones de la Pantalla Principal:

Reloj Normal/ Reloj Analógico/ Reloj Digital/ Reloj Dual/ Calendario

Opciones de el Pantalla Delantera:

Minimizar/ Reloj Digital

2.8 Configuraciones de Fuente

Le permite elegir el tipo de fuente del texto y en la pantalla del teléfono.

1. Oprima , # space, 2 abc, 8 tuv.
2. Use para resaltar una opción y oprima OK para seleccionar.

   Tipo de Fuente/ Fuente de Marcación/ Tamaño de Fuentes de Marcación

3. Use para resaltar el tipo de fuente y oprima OK para seleccionar.

Opciones del Tipo de Fuente

LG Gothic/ LG Secret/ LG Mint

Opciones de Fuente de Marcación

Mágico/ Digital/ Básico

Tamaño de Fuente de Marcación:

Normal/ Grande

2.9 Nombre de Igualar de Marcación

Encuentra un Contacto guardado usando las primeras 3 letras ingresadas en la pantalla de marcación.

1. Oprima , # space, 2 abc, 9 wxyz.
2. Use para resaltar **Encendido/ Apagado** y oprima OK para seleccionar.

3. Seguridad

El menú de Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

3.1 Bloq. Teléfono

Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Cambiar Cód. de Bloq.

1. Oprima , # space, 3 def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK. El código de bloqueo predeterminado es habitualmente las 4 últimas cifras de su número de teléfono.

3. Oprima 1 **Bloquear Teléfono**.

4. Use para resaltar una opción y oprima OK para seleccionar.

   Desbloq. El teléfono se mantiene desbloqueado predeterminadamente hasta que es bloqueado manualmente.

   Bloq. El teléfono se mantiene bloqueado. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o sólo hacer llamadas a #s de Emergencia.

   Al Encender El Teléfono El teléfono se bloquea al encenderlo.

3.2 Restricciones

Le permite configurar restricciones para las Llamadas, Mensajería, Cámara y Datos.

1. Oprima , # SEARCH, 3 def.

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.

3. Oprima 2 abc **Restricciones.**

4. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.

5. Use para resaltar **Llamadas/ Mensajería/ Cámara/ Datos** y oprima OK para seleccionar.

6. Seleccione el tipo de restricción y oprima OK para fijar.

Ambiente

3.3 #s de Emergencia

Le permite introducir 3 números de emergencia. Podrá llamar a estos números de emergencia y al 911 incluso si el teléfono está bloqueado o restringido.

1. Oprima , # space, 3 def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.
3. Oprima 3 def **#s de Emergencia**.
4. Oprima OK para seleccionar un número para editar.
5. Cuando termine de editar el número, oprima OK **Guar** para guardar o la tecla suave derecha **Cancelar** para cancelar la edición.

3.4 Cambiar Cód. de Bloq

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.

1. Oprima , # space, 3 def.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK.
3. Oprima 4 ghi **Cambiar Cód. de Bloq.**
4. Use para resaltar una opción y oprima OK para seleccionar.

   Sólo Teléfono Permite Cambiar Cód. de Bloq utilizado para bloquear / desbloquear el teléfono.

Llamada y Aplicaciones
Permite cambiar el código de bloqueo que se utiliza para acceder al menú de restricciones (llamadas, mensajes, cámara y datos).

5. Introduzca el nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK .

6. Su teléfono le preguntará que introduzca el nuevo Código de Bloqueo para confirmar.

3.5 Restablecer Config.

Le permite restaurar su teléfono a las configuraciones predeterminadas de fábrica.

1. Oprima – , # space , 3 def .

2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos y oprima OK .

3. Oprima 5 jkl **Restablecer Config..**

4. Lea el mensaje y oprima OK para continuar.

5. Se desplegará un mensaje que le advertirá que todos los parámetros volverán a la configuración predeterminada de fábrica.
Seleccione: **Revertir/ Cancelar**.

6. Introduzca el código de bloqueo para confirmar su selección.

4. Config. de Llamada

El menú de Config. de Llamada le permite decidir cómo el teléfono maneja las llamadas.

Ambiente

4.1 Opcns de Contestar

Le permite determinar cómo contestar las llamadas entrantes en su teléfono.

1. Oprima [–], [# space], [4 ghi], [1].
2. Use [⌃⌄] para resaltar una opción y oprima [OK] para seleccionar.

   Abrir Flip/ Cualquier Tecla/ Solamente Botón SEND/ Auto-Respuesta

4.2 Auto-Reintentar

Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando falla la llamada intentada.

1. Oprima [–], [# space], [4 ghi], [2 abc].
2. Resalte su selección con [⌃⌄] y oprima [OK] para seleccionar.

   Apagado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

4.3 Marcación de 1 Toque

Le permite iniciar un Marcado Veloz manteniendo oprimido el número de Marcados Veloz. Si se fija en Apagado, los números de Marcados Veloz designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima [–], [# space], [4 ghi], [3 def].
2. Resalte su selección con [⌃⌄] y luego oprima [OK] para seleccionar.

   Encendido/ Apagado

4.4 Modo Avión

Permite que usted utilice funciones del teléfono que no requieren comunicación inalámbrica.

1. Oprima , # space, 4 ghi, 4 ghi.
2. Lea la adventencia y oprima OK para continuar.
3. Resalte su selección con y luego oprima OK para seleccionar.

   Encendido/ Apagado

4.5 Modo TTY

Le permite conectar un aparato TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usan. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima , # space, 4 ghi, 5 jkl.
2. Lea el mensaje y oprima OK para continuar.
3. Resalte su seleccion con y luego oprima OK para seleccionar.

   TTY Completo/ TTY + Charla/ TTY+ Oír/ TTY Apagada

5. Sistema

El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema.

5.1 Red

5.1.1 Selección de Sistema

Le permite configurar la administración productiva del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima [–], [# space], [5 jkl], [1], [1].
2. Use [⌃⌄] para resaltar **Sólo metroPCS/ Automático** y oprima [OK] para seleccionar.

5.1.2 Fijar NAM

Le permite seleccionar el NAM (Módulo de Asignación de Número) del teléfono si está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima [–], [# space], [5 jkl], [1], [2 abc].
2. Use [⌃⌄] para resaltar **NAM1** o **NAM2** y oprima [OK] para seleccionar.

5.1.3 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal del sistema atendido y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima [–], [# space], [5 jkl], [1], [3 def].

5.2 Ubicación

Le permite Encender o Apagar la función de Ubicación en su teléfono. Si está configurada en Encendida, los servicios de satelite basados en GPS (Sistema de Posicionamenteo Global) son accedidos.

1. Oprima , # space, 5 jkl, 2 abc.
2. Resalte su selección con y luego oprima OK para seleccionar.

   Ubicación Activada/ Sólo E911

Nota
Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, especialmente si hay condicines atmostéricas o ambientales, bajo techo y en otros casos.

6. Memoria

Le permite comprobar el estado de la memoria de su teléfono y cambiar opciones.

1. Oprima , # space, 6 mno.
2. Use para resaltar **Memoria Reservada/ Multimedia** y oprima OK para ver la información.

7. Info. de Tel

Le proporciona información concreta respecto al modelo del teléfono.

1. Oprima , # space, 7 pqrs.
2. Resalte su selección con y oprima OK para ver la información.

   Mi Número/ ESN/MEID/ Glosario de Iconos/ Versión

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de Estándares Nacional Estadounidense, Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante. Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones

realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con

seguridad es su primera responsabilidad;

- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Seguridad

Aeronaves

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos,

incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

¡Precaución! *No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.*

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.

Seguridad

- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No desarme ni aplaste la batería. Podría ocasionar un incendio.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo,

almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.

- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

¡Información de Seguridad Importante!

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa su teléfono o audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa su teléfono o audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en su teléfono, vea la guía de características del mismo.

Uso de su teléfono con seguridad

No se recomienda el uso de su teléfono mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar el teléfono si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Seguridad

Evite los daños a la audición

Puede haber pérdida permanente de la audición si usa los audífonos a un volumen alto. Ajuste el volumen en un nivel seguro. Al paso del tiempo puede adaptarse a un volumen más alto del sonido del que puede parecer normal, pero esto puede ser dañino para su audición. Si experimenta zumbidos en el oído o escucha apagada la voz, deje de escuchar y haga que le revisen la audición. Mientras más alto es el volumen, se requiere menos tiempo antes de que su audición pueda quedar afectada. Los expertos en audición sugieren que, para proteger su audición:

- Limite la cantidad de tiempo que usa los audífonos a un volumen alto.
- Evite subir el volumen para bloquear entornos ruidosos.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente hablando cerca de usted.

Para obtener información sobre cómo ajustar un límite máximo de volumen en sus audífonos, vea la guía de características del terminal.

Uso de los audífonos con seguridad

No se recomienda el uso de audífonos para escuchar música mientras opera un vehículo y es ilegal en algunas áreas. Sea cuidadoso y atento al manejar. Deje de usar este dispositivo si lo encuentra molesto o le distrae mientras opera cualquier tipo de vehículo o realiza cualquier otra actividad que requiera su total atención.

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que

puedan venderse, como lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden

exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con

sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables

de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa Nacional de Toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el

establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6

W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www. fcc.gov/oet/ rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales” establece la

primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados

a una antena remota.

Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias

para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos

(http://www.fda.gov/Radiation-EmittingProducts/RadiationEmittingProductsandProcedures/HomeBusinessandEntertainment/CellPhones/default.htm)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante

(http://www.icnirp.de)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

(http://www.who.int/emf)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)

(http://www.hpa.org.uk/radiation/)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.
Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al

volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera

necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.

5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común:no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de

conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un "buen samaritano" en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la

conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor pued eusar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de Absorción Específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de exposición de la FCC

incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0.6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia

de separación mínima de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre le cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse.
La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado en el oído es de 0.92 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.51 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa

el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en http://www.ctia.org/

*En los E.E.U.U. y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean

compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos

interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.



En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al

usuario del aparato para sordera un "uno normal" al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Teléfonos inalámbricos y accesibilidad

http://www.accesswireless.org/hearingaid/

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Accesorios

Hay diversos accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de viajero

El adaptador de cargar le permite cargar su teléfono.

Batería

Cargador para el automóvil

El cargador para el automóvil le permite operar el teléfono y llevar a cabo una carga lenta de la batería del teléfono en su vehículo.

USB Cable

Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estaran libres de defectos de materiales y mano de obra segun los terminos y condiciones siguientes:

(1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisicion del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se esta reparando o sustituyendo se determinara mediante la presentacion del recibo de ventas original por la compra de la unidad.

(2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningun otro comprador o usuario final subsecuentes.

(3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

(4) La carcasa externa y las partes cosmeticas estaran libres de defectos al momento de la distribucion, y por tanto no estaran cubiertas por los terminos de esta garantía limitada.

Declaración De Garantía Limitada

(5) A solicitud de LG, el consumidor debera aportar informacion aceptable para probar la fecha de compra.

(6) El cliente se hara cargo del costo de envio del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hara cargo del costo de envio del producto de vuelta al consumidor despues de realizar el servicio segun esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

(1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.

(2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.

(3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.

(4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva

la garantía.

(5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.

(6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.

(7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.

(8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.

(9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.

(10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.

(11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

Declaración De Garantía Limitada

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o rembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA

IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos paises no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que tambien tenga otros derechos, que varian de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicacion continental de los E.E.U.U.

Tel. 1-800-793-8896 o
Fax. 1-800-448-4026

O visite http://us.lgservice.com. También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA. Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Índice

1

10 Consejos de Seguridad para Conductores 102

A

Acceso rápido a funciones prácticas 26
Accesorios 114
Actualización de la FDA para los consumidores 91
Ajuste rápido del volumen 26
Alertas de Mensaje 67
Alertas de Servicio 67
Ambiente 42, 66
Anunciar Alertas 57
Aparatos Emparejados 61
Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 29
Audios 51
Auto-Reintentar 76
Ayuda 57

B

Batería baja 68
Bienvenidos 9
Bip de Minuto 68
Bloq. Teléfono 72
Bluetooth® 61
Borrador 39
Borrar Todos 44
Búsqueda en la memoria del teléfono 31
Buzón de Voz 56

C

Calculadora 64
Calendario 58
Cambiar Cód. de Bloq 74
Cargar la batería 22
ChatLINK 47
Comando de Voz 56
Cómo empezar con su teléfono 21
Conex. de Llam 68
Config. de Llamada 75
Configuraciones de Fuente 71
Contactos 45
Contactos en la memoria del teléfono 29
Contador de Datos 55
Contenido 4
Convertidor de Unidades 65
Corrección de errores de marcado 25
Correo de Voz 40
Cronómetro 65

D

Declaración De Garantía Limitada 115
Descripción general de los menús 18
Descripción general del teléfono 16
Detalles Técnicos 10

E

Email 41
Encender y apagar el teléfono 23
Energía 62
Entrada 37
Entrenar Palabra 58
Enviados 38
Estilo de Menú 70
Ez Sugerencia 64

F

Fijar NAM 78
Fuerza de la señal 23
Función de silencio 26

G

Grabar Voz 50
Grupos 46

H

Hacer llamadas 24
Hacer llamadas desde la memoria del teléfono 32
Herramientas 64
Hora & Fecha 57

I

Iconos en pantalla 24
ID de Llamador 26
Idiomas 71
Imágenes 51
Info. de Tel 79
Información al consumidor sobre la SAR 107
Información de seguridad 85
Información de seguridad de la TIA 80
Iniciar Comando 56
Iniciar MetroWEB 53
Introducción de texto 28
Introducir y editar información 28

L

La batería 21
Lista de Contactos 45
Lista Llam 54
Llam. en Espera 26
Llamadas de Entrada 54
Llamadas de Salida 54
Llamadas Perdidas 54, 56
Llamar <Nombre> o <Número> 56
Luz de Fondo 70

M

Marcación de 1 Toque 76
Marcado Veloz 27, 48
Mejor Coincidencia 58
Memoria 79
Mensaje de Foto 44
Mensaje de Texto 43
Mensaje de Web 41
Mensajería 34
Mensajes 57
Menús del Teléfono 34
Metro411 47
MetroWEB 53
Mi Horario 58

Índice

Mi Info de Bluetooth 63
Mi Menú 60
Mi Nombre de Bluetooth 63
Mi Tarjeta de Nombre 48
Mi Visibilidad 63
Modo Avión 77
Modo de Comando 57
Modo TTY 77
Mostrar Atajos 69
Multimedia 49

N

Nivel de carga de la batería 22
Nombre de Igualar de Marcación 72
Nota 59
Nuevo Contacto 45
Nuevo Mensaje Foto 36
Nuevo Mensaje Texto 34
Números de teléfono con pausas 29

O

Opciones de Contacto 32
Opcns de Contestar 76

P

Pancarta 70
Pantalla 69
Pantalla Delantera 69
Pantalla Principal 69
Papel Tapiz 69
Precaución de Seguridad Importante 1

R

Recibir llamadas 25
Red 78
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 110
Regreso a Arriba 68
Reloj de Alarma 59
Reloj Mundial 64
Relojes & Calendario 71
Remarcado de llamadas 25
Restablecer Config. 75
Restricciones 73
Revolver 52, 70

S

Seguridad 72, 80
Selección de Sistema 78
Sistema 78
Sistema de Servicio 78
Sonido 66

T

Texto Rápido 41
Tiempo de Uso 55
Timbres 66
Tipo de Alerta 67
Todas las Llamadas 54
Todos los mensajes 42
Tomar Foto 49
Tono de Encender/ Apagar 68
Tono de Traladar 68

U

Ubicación 79

V

Volumen 66

Otro

de Correo de Voz 44
#s de Emergencia 74
@metro 53
@metro Apps 53
¡Información de Seguridad Importante! 89