VX11K_cover_1.2_100305(K).qxd 3/5/10 1:11 PM Page 4

User Guide

LG | enV TOUCH

verizon wireless

LG | enV TOUCH

User Guide

Printed in Korea MMBB0332901(1.2) WR

verizon wireless

LG | enV TOUCH

Guía del Usuario

Copyright©2010 LG Electronics, Inc. ***All rights reserved****. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. enV® is a trademark of Verizon Wireless. All other trademarks are the property of their respective owners.*

Important Safety Precautions

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this user guide.

⚠Warning

Violation of the instructions may cause serious injury or death.

- Never use an unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode.

- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.
- Do not dispose of your battery near fire or with hazardous or flammable materials.

- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is deployed, you may be seriously injured.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its use is prohibited. (For example: aircraft)

Important Safety Precautions

- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as a bathroom.

- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.

- Do not drop, strike, or shake your phone severely. It may harm the internal circuit boards of the phone.

- Do not use your phone in high explosive areas as the phone may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.

- Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.

- Do not disassemble the phone.

- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.

- Make sure that no sharp-edged items, such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

- Store the battery out of reach of children.
- Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc.) This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers.

- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

- Your service provider programs one or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

Table of Contents

Important Safety Precautions .1
Welcome 8
Technical Details 9
Important Information 9
Phone Overview 12
Quick Glance of Touchpad and How to Use It 14
Touch Sensitive Soft Keys 14
Calibrating the Touch Screen 15
Touch Screen Shortcut Menu 16
Text Input 18
From the Internal Qwerty Keypad .21
Getting Started with Your Phone 25
The Battery 25
Installing the Battery 25
Removing the Battery 25
Charging the Battery 25
Charging with USB 26
How to Install Your microSD™ Card 26
How to Remove Your microSD™ Card 26
Battery Temperature Protection ...27
Battery Charge Level 27
Turning the Phone On and Off 27
Turning the Phone On 27
Turning the Phone Off 27
Signal Strength 28
Screen Icons 28
Making Calls 28
Correcting Dialing Mistakes 28
Redialing Calls 29
Receiving Calls 29
Menu Access 30
Shortcut Menu on the External Touch Screen 31
Touch Screen Shortcut Menu 31
Quick Access to Convenient Features 32
Vibrate Mode 32
Mute Function 32
Volume Quick Adjustment 32
Call Waiting 32
Voice Commands 33
Speakerphone Feature 33
Contacts in Your Phone's Memory 34
Storing Basics 34
Customizing Individual Entries 34
Speed Dial 35
Storing a Number with Pauses ...36
Adding Another Phone Number ..36
Changing the Default Number 37
Deleting 38
Speed Dialing 39
3D (Three-axis-accelerometer) Rotation 41
Camera Features 42
Picture Editing 46
Video Editing 47
Media Center 49
1. Music & Tones 49
1.1 V CAST Music | Rhapsody 50

1.2 Get New Ringtones 51
1.3 My Ringtones 51
1.4 My Music 52
Playing Your Music 53
Touch Screen Music Controls 55
Exit From the Music Player 55
Controlling the Music Player 56
1.5 My Sounds 56
1.6 Sync Music 57
2. Picture & Video 58
2.1 V CAST Videos 58
2.2 Get New Pictures 61
2.3 My Pictures 61
2.4 My Videos 63
2.5 Take Picture 65
2.6 Record Video 66
2.7 Online Album 67
3. Games 68
4. Browser 68
5. Browse & Download 68
6. Extras 73
MESSAGING 74
1. New Message 74
1.1 TXT Message 74
1.2 Picture Message 76
1.3 Video Message 78
1.4 Voice Message 79
2. Messages 80
3. Drafts 81
4. Voicemail 82
5. Visual Voice Mail 83
6. Mobile IM 83
7. Email 83
8. Chat 84
9. Settings 84
10. Erase Options 86
CONTACTS 87
1. New Contact 87
2. Contact List 87
3. Backup Assistant 88
4. Favorites 89
5. Groups 90
6. Speed Dials 91
7. In Case of Emergency (ICE) 91
8. My Name Card 93
RECENT CALLS 94
1. Missed 94
2. Received 95
3. Dialed 96
4. All 97
5. View Timers 98
VZ Navigator 99
My Music 99
Browser 100
Ending a Browser Session 100
Browser Navigating 100
SETTINGS & TOOLS 107
1. My Verizon 107
2. Tools 107
2.1 Voice Commands 107
2.1.1 Call <Name or Number> ..108
2.1.2 Send Msg to <Name or Number> 108
2.1.3 Go to <Menu> 109
2.1.4 Check <Item> 109

Table of Contents

2.1.5 Contacts <Name> 109
2.1.6 Redial 109
2.1.7 Play 109
2.1.8 My Verizon 109
2.1.9 Help 109
2.2 Calculator 109
2.3 Ez Tip Calculator 110
2.4 Calendar 111
2.5 Alarm Clock 112
2.6 Document Viewer 113
2.7 Stopwatch 113
2.8 World Clock 114
2.9 Notepad 115
2.10 Drawing Pad 115
2.11 USB Mass Storage 116
3. Bluetooth Menu 117
3.1 Add New Device 117
3.2 Discovery Mode 120
3.3 Supported Profiles 121
4. Sounds Settings 122
4.1 Master Volume 122
4.2 Call Sounds 123
4.2.1 Call Ringtone 123
4.2.2 Call Vibrate 124
4.2.3 Caller ID Announcement ..124
4.3 Alert Sounds 125
4.4 Keypad Volume 125
4.5 Digit Dial Readout 126
4.6 Service Alerts 126
4.7 Power On/Off 127
5. Display Settings 128
5.1 Banner 128
5.1.1.1 Internal Banner 128
5.1.1.2 External Banner 129
5.1.2 ERI Banner 129
5.2 Backlight 130
5.3 Wallpaper 131
5.4 Charging Screen 131
5.5 Display Themes 132
5.6 Menu Fonts 132
5.7 Dial Fonts 133
5.8 Internal Clock Format 134
6. Touch Settings 134
7. Phone Settings 135
7.1 Airplane Mode 135
7.2 Set Shortcuts 136
7.3 Voice Commands 137
7.4 Language 138
7.5 Location 138
7.6 Current Country 139
7.7 Security 140
7.7.1 Edit Codes 140
7.7.2 Restrictions 141
7.7.3 Phone Lock 142
7.7.4 Lock Phone Now 143
7.7.5 Reset Default 143
7.7.6 Restore Phone 144
7.8 System Select 145
7.9 NAM Select 145
8. Call Settings 146
8.1 Answer Options 146
8.2 End Call Options 147
8.3 Show Dialpad 147
8.4 Auto Retry 148
8.5 TTY Mode 148
8.6 One Touch Dial 150

8.7 Voice Privacy 151
8.8 DTMF Tones 152
8.9 Assisted Dialing 152
9. USB Auto Detection 153
10. Memory 154
10.1 Save Options 154
10.2 Phone Memory 154
10.3 Card Memory 155
11. Phone Info 156
11.1 My Number 156
11.2 SW/HW Version 157
11.3 Icon Glossary 157
11.4 Software Update 158
Safety 160
Exposure to Radio Frequency Signal . 160
Antenna Care 160
Phone Operation 160
Tips on Efficient Operation 161
Driving 161
Electronic Devices 161
Pacemakers 161
Hearing Aids 162
Other Medical Devices and Health Care Facilities 162
Vehicles 162
Aircraft 162
Blasting Areas 162
Potentially Explosive Atmosphere 162
For Vehicles Equipped with an Air Bag 163
Safety Information 163
Charger and Adapter Safety 164
Battery Information and Care . . .164
Explosion, Shock, and Fire Hazards 166
General Notice 167
Caution: Avoid potential hearing loss. 168
FDA Consumer Update 170
10 Driver Safety Tips 177
Consumer Information on SAR .180
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 182
Accessories 185
LIMITED WARRANTY STATEMENT Safety 186
Glossary 189
Terminology 189
Acronyms and Abbreviations . .189
Index 191

Welcome

Thank you for choosing the enV® TOUCH cellular phone designed to operate with the latest digital mobile communication technology, Code Division Multiple Access (CDMA). Along with the many advanced features of the CDMA system, such as greatly enhanced voice clarity, this compact phone offers:

- V CAST℠ Music | Rhapsody
- V CAST Video
- Mobile IM
- VZ Navigator
- Mobile Email
- Visual Voice Mail
- Corporate Mail
- City ID
- 54-key internal numeric keypad, external Touch Screen and auto Touch Screen lock.
- Customizable display themes and screensavers.
- Built-in 3.2 Megapixel digital camera (with video mode).
- Large, easy-to-read, 8-line backlit LCD with status icons.
- Messaging Voicemail, and caller ID.
- Quick access to the HTML Browser.
- Media Center
- Dolby Mobile
- Long battery standby and talk time.
- Easy operation; use the keypad or Touch Screen to choose menus and answer prompts.
- Any key answer, auto answer with handsfree, auto retry, One Touch and Speed Dialing (with 999 memory locations).
- Bilingual (English and Spanish) capability.
- Bluetooth® wireless technology.

NOTE The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Important Information

This user's guide provides important information on the use and operation of your phone. Please read this guide carefully prior to using the phone to be able to use your phone to its greatest advantage and to prevent any accidental damage or misuse. Any unapproved changes or modifications will void your warranty.

Technical Details

The enV® TOUCH is an all digital phone that operates on both Code Division Multiple Access (CDMA) frequencies: cellular services at 800 MHz and Personal Communication Services (PCS) at 1.9 GHz.
CDMA technology uses a feature called DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) that enables the phone to keep communication from being crossed and to use one frequency channel by multiple users in the same specific area. This results in a 10-fold capacity increase when compared with analog mode. In addition, features such as soft/ softer handoff, hard handoff, and dynamic RF power control technologies combine to reduce call interruptions.

The Cellular and PCS CDMA networks consist of MSO (Mobile Switching Office), BSC (Base Station Controller), BTS (Base Station Transmission System), and MS (Mobile Station).
1xRTT system receives twice as many subscribers in the wireless section as IS-95. Its battery life is twice as long as IS-95. High-speed data transmission is also possible. EV-DO system is optimized for data service and is much faster than 1xRTT system in applicable area.

The table on the following page lists some major CDMA standards.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.
In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained

Technical Details

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1xEV-DO Inter-Operability Specification for HRPD Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for HRPD High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification(TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

between the user's body and the back of the phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)
To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted the external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

FCC Notice and Cautions

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved in this user guide could void your warranty for this equipment. Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations. Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Part 15.21 statement

Change or Modifications that are not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.19 statement

This device and its accessories comply with part15 of FCC rules.
Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device & its accessories may not cause harmful interference.
(2) This device & its accessories must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. if this equipment does cause harmful interference to television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Phone Overview

NOTE
SEND Key, CLR / Voice Commands Key, and PWR / END Key are not illuminated when the display is locked. Press the Unlock Key, or any other exterior key, to illuminate the display and keys. To unlock the screen and keys, touch ▲ then move your finger upwards to reveal the Standby mode Touch Screen and Touch Soft Keys.

1. **Earpiece** Lets you hear the caller.
2. **Camera Key** Use for quick access to Camera function. Press and hold the camera key to record Video.
3. **Side Volume Keys** Use to adjust the Master Volume in Standby mode* and the Earpiece Volume during a call.
4. **Lock/ Unlock Key** Press to lock or unlock the outside display and keys when the flip is closed.
5. **Touch Soft Keys** Touch Keys on this Touchpad provide easy access to Messages, the Call Dialpad, Menu, Contact List, and Favorites which easily activate with the touch of your fingertip.
6. **SEND Key** Use to make and answer Calls.
7. **Clear Key / Voice Command Key** Deletes single spaces or characters with a quick touch, but touch and hold to delete entire words. Also backs out of menus, one level at a time. While in Standby mode, use for quick access to Voice Command or press and hold to access Voice Recorder.
8. **Accessory Charger Port** Connects the phone to the battery charger, or other compatible accessories.
9. **PWR/END Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Also returns to Standby mode.
10. **microSD™ Slot** Accommodates optional microSD™ card.
11 **Shortcut Menu Touch Key** Allows quick access to phone menus and features.
12. **Touch Screen** Displays incoming calls, messages and indicator icons as well as a wide variety of content you select to view.
13. **Headset Jack** Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. Plug headphones or a headset into the 3.5mm jack located on the top right of device.
14. **Camera Lens** Used for taking pictures and recording video. Keep it clean for optimal photo quality.

* Standby mode is when the phone is waiting for input from you. No menu is displayed and the phone isn't performing any action. It's the starting point for all of the instruction steps.

1. **Left Soft Key** Use to access the Messaging menu or the function immediately above it at the bottom left of the LCD.
2. **FAVORITES Key** Add up to 10 favorite contacts or groups as Favorites, so you can easily make calls, send messages, and view messages.
3. **Microphone** Lets callers hear you.
4. **Message Key** Opens a new TXT Message.
5. **Shift Key** Use to change letter case when typing.
6. **Symbol Key** Use to insert symbols (at the top of each key) into text.
7. **Game Directional Keys** Use for game navigation. Also moves the lens focus when manually setting the camera focus.
8. **Alphanumeric Keypad** Use to enter numbers and characters and select menu items.
9. **Space/Voice Command Key** Use to enter a space while editing. TTS (Text to Speech) function is available with Space in Messaging Inbox, Notepad and Email screen. When in Standby mode, use for quick access to Voice Command or press and hold to access Voice Recorder.
10. **Return Key** Moves cursor to the next line.
11. **CLR Key** Press to delete a single space or character, or press and hold to delete a specific word plus its space. Press once in a menu to go back one level.
12. **Speakerphone Key** Use to activate Speakerphone Mode.
13. **Directional Keys** Use for quick, convenient navigation. From Standby mode, access My Verizon, Scheduler, My Shortcuts, and Mobile Web (you can change any of these to other menus in the Settings menu). In menus use to scroll to choices and settings.
14. **OK Key** Use to activate a selected screen item.
15. **END/PWR Key** Use to turn the power on/off and to end a call. Use to return to the main menu display screen.
16. **SEND Key** Use to make or answer calls.
17. **Right Soft Key** Use to open the Contact List when in Standby mode, or the function immediately above it at the bottom right of the LCD.
18. **LCD Screen** Displays incoming calls, messages and indicator icons as well as a wide variety of content you select to view.
19. **Speaker** Lets you hear callers.

Quick Glance of Touchpad and How to Use It

Touch Sensitive Soft Keys

(,,,,)

1. Make sure your hands are clean and dry. Remove moisture from the surface of your hands. Don't use the touch keys in a humid environment.
2. Touch key sensors are sensitive to your light touch. You don't need to press them forcefully to use them. Protect your phone from severe impact because touch key sensors may become damaged from harsh use.
3. Use the tip of your finger to touch the center of a touch key. If you touch off-center it may activate the nearby function instead.
4. The touch feedback level can be adjusted to your preference.
5. When both the outside LCD screen and backlight are off, all keys are deactivated. Press the Unlock Key ( ) twice to turn on the Touch Screen and backlight.
6. The Screen Lock feature protects against accidental key presses during phone calls with the flip closed.
7. Keep metal and other conductive material away from the surface of touch keys because contact may cause electronic interference.

How to Unlock

Slide the image up to unlock. **OR** Press the Unlock Key on the side of your phone.

Calibrating the Touch Screen

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 6 **Touch Settings**.
4. Press 6 **Calibration**.
5. Close the flip to start calibration.
6. Touch the target each time it appears.
7. After setting calibration, touch **Check calibration** or **Save without check**.

- If you touch **Check calibration**, touch each target as it appears again. The screen will display a blue dot to indicate the location of your touch. If you are satisfied with your accuracy, touch **Yes** to save, or touch **No** to try again.
- Touch **Save without check** to save without viewing your touch accuracy.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the **Settings & Tools** icon .
3. Touch **Touch Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Calibration**.
5. Touch the target each time it appears.
6. After setting calibration, touch **Check calibration** or **Save without check**.

- If you touch **Check calibration**, touch each target as it appears again. The screen will display a blue dot to indicate the location of your touch. If you are satisfied with your accuracy, touch **Yes** to save, or touch **No** to try again.
- Touch **Save without check** to save without viewing your touch accuracy.

Calibrating the Touch Screen/ Shortcut Menu

Touch Screen Shortcut Menu

The Touch Screen Shortcut Menu allows instant access to menus with the quick touch of your fingertip. To use the Shortcut Menu:

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the Shortcut Menu . Touch any of the options or menu items.
3. Touch the My Media tab to access, and add, shortcuts to your Media files (including pictures, videos, music and web favorites).
4. To close the Shortcut Menu, press or the external Key.

Shortcut Menu

Messages: Displays the recent Messages menu.

Menu: Displays a list of menus.

Phone: Displays the touch Dialpad so you can make a call without opening the flip. Dial manually using the numeric keys or from your Recent Calls and Contacts.

Contacts: Displays your Contact List.

Favorites: Displays your favorite contacts.

When you touch the Touch Key the following dialing keypad is displayed.

Touch and hold this key to access your voice mail box

Touch and hold this key to toggle your phone between Vibrate Mode and Normal Mode.

Touch this key to voice dial.

Touch this key to delete digits entered one by one. Hold down to delete entire entry.

Touch this key to view the recent call history and simply touch a phone number to call it.

Touch this key to view the Contact List from where you can view or call a Contact.

Entering and Editing Information

Text Input

You can enter information using the exterior Touch Screen or the interior keypad. Each has special key functions to help you with text entry.

Using the Touch Screen

When creating a Text, Picture, Video or Voice message using the outside LCD, the Touch Screen provides you with Touch Keys specific to the type of field.

Touch TXT Message

Touch Favorite, Contacts or New # to add a recipient.

- If you touched Favorite or Contacts, scroll through the displayed list, touch the desired entry, then touch DONE.
- If you touched New #, enter the number or address using the dial pad that appears, then touch DONE.
- Touch the white text box to begin entering your message.

ENTER TEXT Options. **Insert Quick Text/ Save As Draft/ Add/ Format Text/ Priority Level/ Callback#/ Save Quick Text/ Cancel Message**

Touch to exit text input mode.

Touch to change the text input modes.

Handwriting/Keypad Transfer Key.

When entering text, besides "typing" the text with Touch Keys, you also have the option to write with your fingertip. The Touch Screen interprets your movements into characters.

1. Touch a text field, then touch the manual writing icon PEN on the right side of the display.
2. Use your fingertip to write each character you want. You must write in the box that appears in the lower half of the screen. If the Touch Screen does not display the character you intended, press the Clear/Voice Commands Key , and try again.

TIP
When you "write" on the Touch Screen, the interpreted movements will be displayed. Gaps in lines may indicate that you need to press slightly harder for more constant contact with the Touch Screen.

NOTE The handwriting option may not be available for all text entry fields.

Changing Input Method

To change from "writing" to "typing": In the Handwriting-Screen, touch Keypad in the right-hand corner.

After creating a message, touch **SEND** to send the message.

Entering and Editing Information

The following tables may help in understanding how the Touch Screen interprets movements into characters.

a	a a a a a	n	n n n n
b	b b b	o	o o o
c	c	p	p p p
d	d d d d d	q	q q q q q
e	e e	r	r r
f	f f f f	s	s s
g	g g g	t	t t t
h	h h h	u	u u
i	i i i	v	v v
j	j j	w	w w
k	k k k k	x	x x x x x x
l	l l	y	y y y y
m	m m m	z	z z z

A	A A A A A	N	N N N N
B	B B B	O	O O O
C	C C	P	P P
D	D D	Q	Q Q Q Q
E	E E E E E	R	R R R
F	F F F F F	S	S
G	G G G G	T	T T
H	H H H H H	U	U U
I	I I I I	V	V V
J	J J J J J	W	W W
K	K K K K	X	X X
L	L	Y	Y Y Y
M	M M M M	Z	Z Z

0	0 0
1	1 1
2	2 2 2
3	3 3
4	4
5	5 5 5
6	6
7	7 7 7
8	8 8 8 8
9	9 9

&	&	(	(
@	@	)	)
#	# #	<	<
$	$	>	>
%	% % %	[	[
*	* * *	]	]
^	^	{	{
!	!	}	}
?	?	:	:
~	~	;	;
+	+ +	,	,
–	–	'	'
=	=	"	"
/	/	\	\

¿	¿
¡	¡
|	|
Acute	á
Tilde	ñ
Diaeresis	ü

From the Internal Qwerty Keypad

When creating a Text, Picture or Video message using the inside LCD, use the Qwerty keypad.

Use to send a New TXT Message.

FAVORITES

You can add up to 10 contacts or groups as Favorites to easily make calls, send messages, and view messages.

Use the arrow keys to go to next field such as recipient address, text, picture and video depending on the message types. Use the OK Key to send a message when finished.

Use to enter numbers.

Use to enter letters.

Use to insert a space between letters, words and sentences.

Use to move the cursor to the next line.

Use to delete a letter, words or sentences. Also use it to exit the menu and go back to Standby mode.

Press this key first and then any key with a symbol on it to insert that symbol in your message.

Press to change case (initial cap, caps lock or lowercase).

Menu Tree on the Internal Screen

Media Center

1. Music & Tones
   1. V CAST Music |Rhapsody
   2. Get New Ringtones
   3. My Ringtones
   4. My Music
   5. My Sounds
   6. Sync Music
2. Picture & Video
   1. V CAST Videos
   2. Get New Pictures
   3. My Pictures
   4. My Videos
   5. Take Picture
   6. Record Video
   7. Online Album
3. Games
   - Get New Applications
   - Need for Speed Undercover
   - Resident Evil: Degeneration
   - Tetris
4. Browser
5. Browse & Download
   - Get New Applications
   - City ID
   - VZ Navigator
   - Visual Voice Mail
   - Mobile Email
   - Corporate Mail
   - Backup Assistant
6. Extras
   - Get New Applications

Messaging

1. New Message
   1. TXT Message
   2. Picture Message
   3. Video Message
   4. Voice Message
2. Messages
3. Drafts
4. Voicemail
5. Visual Voice Mail
6. Mobile IM
7. Email
8. Chat
9. Settings
   1. Messages View
   2. Entry Mode
   3. Text Entry Settings
   4. Auto Save Sent
   5. Auto Erase Inbox
   6. Messaging Font Size
   7. TXT Auto View
   8. TXT Instant Reply Internal
   9. TXT Auto Scroll
   10. Multimedia Auto Receive
   11. Quick Text
   12. Voicemail#
   13. Callback#
   14. Signature
10. Erase Options
    1. Erase Received Messages
    2. Erase Sent Messages
    3. Erase Drafts
    4. Erase All

Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Backup Assistant
4. Favorites

5. Groups
6. Speed Dials
7. In Case of Emergency
8. My Name Card

Recent Calls

1. Missed
2. Received
3. Dialed
4. All
5. View Timers

VZ Navigator

1. VZ Navigator

My Music

1. My Music

Browser

1. Browser

Settings & Tools

1. My Verizon
2. Tools
   1. Voice Commands
   2. Calculator
   3. Ez Tip Calculator
   4. Calendar
   5. Alarm Clock
   6. Document Viewer
   7. Stopwatch
   8. World Clock
   9. Notepad
   10. Drawing Pad
   11. USB Mass Storage
3. Bluetooth Menu
   1. Add New Device
4. Sounds Settings
   1. Master Volume
   2. Call Sounds
      1. Call Ringtone
      2. Call Vibrate
      3. Caller ID Announcement
   3. Alert Sounds
      1. TXT Message
      2. Multimedia Message
      3. Voicemail
      4. Emergency Tone
      5. Missed Call
   4. Keypad Volume
   5. Digit Dial Readout
   6. Service Alerts
      1. ERI
      2. Minute Beep
      3. Call Connect
      4. Charge Complete
   7. Power On/Off
      1. Power On Sound
      2. Power On Vibrate
      3. Power Off Sound
      4. Power Off Vibrate
5. Display Settings
   1. Banner
      1. Personal Banner
      2. ERI Banner

Menu Tree on the Internal Screen

2. Backlight
   1. Internal Backlight
   2. External Backlight
   3. Keypad Backlight
3. Wallpaper
   1. Internal Wallpaper
   2. External Wallpaper
4. Charging Screen
   1. Internal Screen
   2. External Screen
5. Display Themes
6. Menu Fonts
7. Dial Fonts
8. Internal Clock Format

6. Touch Settings
   1. Auto Lock
   2. Vibrate Type
   3. Vibrate Level
   4. Vibrate Effect
   5. Sound
   6. Calibration
7. Phone Settings
   1. Airplane Mode
   2. Set Shortcuts
      1. Internal My Shortcuts
      2. Internal Directional Keys
      3. Qwerty Shortcut
   3. Voice Commands
      1. Confirm Choices
      2. Sensitivity
      3. Adapt Voice
      4. Prompts
      5. CLR Key Activation
   4. Language
   5. Location
   6. Current Country
   7. Security
      1. Edit Codes
      2. Restrictions
      3. Phone Lock
      4. Lock Phone Now
      5. Reset Default
      6. Restore Phone
   8. System Select
   9. NAM Select
   8. Call Settings
      1. Answer Options
      2. End Call Options
      3. Show Dialpad
      4. Auto Retry
      5. TTY Mode
      6. One Touch Dial
      7. Voice Privacy
      8. DTMF Tones
      9. Assisted Dialing
   9. USB Auto Detection
   10. Memory
      1. Save Options
      2. Phone Memory
      3. Card Memory
   11. Phone Info
      1. My Number
      2. SW/HW Version
      3. Icon Glossary
      4. Software Update

Getting Started with Your Phone

The Battery

NOTE It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. Keep the battery charged while not in use in order to maximize talk and standby time. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

To install the battery, insert the edge opposite of the battery contacts into the opening on the back of the phone. Push the battery down until it clicks into place.

Removing the Battery

Turn power off. Slide the battery release latch away from the edge of the battery, then lift the edge of the battery to remove it.

Charging the Battery

Your enV® TOUCH device comes with a cableless wall adapter and a USB data cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

NOTICE
Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the USB data cable into the cableless wall adapter. When connecting as shown below, the LG logo on the USB cable should face toward you.

Cableless Wall Adapter

2. Gently uncover the accessory charging port, then plug the USB data cable (as shown below) into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.

NOTICE
Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

3. The charge time varies depending upon the battery level.

Getting Started with Your Phone

Charging with USB

You can use your computer to charge your phone. To be able to charge with the USB cable, you need to have the necessary USB drivers installed on your PC first. Connect one end of the USB cable to the charging accessory port on your phone and the other end to a highpower USB port on your PC (commonly located on the front panel of the computer).

NOTE Low-powered USB ports are not supported, such as the USB port on your keyboard or bus-powered USB hub. LG USB Driver is downloadable from the following site: http://www.lgmobilephones.com > Click SUPPORT > Select a Carrier(Verizon) > Select a Model > Click USB Cable Driver to download.

How to Install Your microSD™ Card

1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening (the microSD™ slot cover stays attached to the phone so you don't lose it).
2. Insert the microSD™ card (purchased separately) with the logos facing up until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card

1. Gently push in to release the exposed edge of the microSD™ card to eject it.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

NOTE
- Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.
- Users wishing to transfer or download music onto a MicroSD™ card inserted into this phone (through either MTP Sync or Over the Air) should format the MicroSD™ card on this handset before using it through (Menu -> Settings & Tools -> Memory -> Card Memory -> Options -> Format). Warning: Formatting the MicroSD™ card will erase all contents on the card. In the event the MicroSD™ card is used on this phone without first formatting it, the phone will display "License acquisition failed" during OTA downloading or MTP Sync. Song files downloaded or otherwise purchased from third party providers and stored on a MicroSD™ card inserted into this device may be protected or encrypted by such provider and cannot be played on this device.

Battery Temperature Protection

Though extremely rare, if the battery becomes overheated, the phone will automatically turn off. When you turn the phone back on, a message pops up alerting you that the phone was powered off for your safety.

Battery Charge Level

You can find the battery charge level at the top right of the LCD screen. When the charge level becomes low, the battery sensor sounds a warning tone, blinks the battery icon, and displays a warning message. As the charge level approaches empty, the phone automatically switches off without saving.

Turning the Phone On and Off

Turning the Phone On

Using the Internal Keypad

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. Open the flip and press the internal key for a few seconds until the LCD screen lights up.

Using the External Touch Screen

1. Install a charged battery or connect the phone to an external power source.
2. Press the external key for a few seconds until the Touch Screen lights up.

Turning the Phone Off

Using the Internal Keypad

1. Press and hold the internal key until the display turns off.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Press and hold the external key until the display turns off.

Getting Started with Your Phone

Signal Strength

Call quality depends on the signal strength in your area. You can tell how much signal strength you have by the number of bars next to the signal strength icon: the more bars, the stronger the signal. If you're having problems with signal quality, move to an open area or, when inside a building, try moving near a window.

Screen Icons

When the phone is on, the top line of the LCD screen displays phone status icons.

Using the Internal Keypad

To see the icon glossary, go to **MENU** -> **Settings & Tools** -> **Phone Info** -> **Icon Glossary** on your phone.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Scroll the list up, then touch **Phone Info**.
4. Touch **Icon Glossary**.

Making Calls

Using the Internal Keypad

1. Open the flip, then enter the phone number (include the area code if needed).
2. Press the internal SEND key.
3. Press the internal END key to end the call.

Correcting Dialing Mistakes

If you make a mistake while dialing a number, press CLR once to erase the last digit entered, or hold down CLR for at least 2 seconds to delete all digits.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the Phone Touch Key , touch Dialpad is displayed. Enter the phone number you want to call.

NOTE You can search your Contact List ( ) or Recent Calls (RECENT) and select a number to call instead of manually dialing.

3. Press the external key or touch CALL to place the call.

4. Press the external key or the END touchkey to end the call.

NOTE To activate the speakerphone during a call, simply open the flip.

NOTE If the external Touch Screen backlight dims while on a call, touch any side key to turn the backlight back on.

Redialing Calls

Press and hold the external key (with the Touch Screen unlocked) or press the internal SEND key twice to redial the last number you dialed, received or missed in call history. The last 270 calls (90 Received, 90 missed and 90 Dialed) are stored in the call history list. You can select one of these to redial.

Receiving Calls

Using the Internal Keypad

1. When the phone rings or vibrates, there are several ways of answering a call, depending on the selected Answer Options (see page 152):

- **Flip Open(Speakerphone)**: Open the flip (by default).
- **Any Key**: Press the internal key SEND or any other key except the internal END key.
- **Auto with Handsfree**: The call automatically connects when connected to a handsfree device.

NOTE If you press the Left Soft Key **[Quiet]** while the phone is ringing, the ringing or vibration is muted for that call.

NOTE If you press the Right Soft Key **[Ignore]** while the phone is ringing, the call will end or go to voicemail.

Using the External Touch screen

1. When the phone rings or vibrates, simply touch ( ) and Answer Touch Key or press the external key.
2. Press the external key to end the call.

Menu Tree on the External Touch Screen

Menu Access

The MENU Touch Key provides access to eight phone menus. To access the main menus from the external screen, unlock first by pressing the unlock key ( ) on the left side of your phone or sliding the image up. Touch the MENU Touch Soft Key at the bottom of the screen to open the main menus. To go back to Standby mode, touch Home or press at the bottom center of your phone.

NOTE To access the main menus from the internal Touch Screen, open the flip and press OK **[MENU]** to have access to the eight phone menus.

From the external Touch Screen, the main menus are displayed as shown below. Touch any of the menu icons with your fingertip to go to that menu.

Shortcut Menu on the External Touch Screen

Touch Screen Shortcut Menu

The Shortcut Menu allows quick, direct access to several frequently used device features from the external Touch Screen. Up to 15 shortcuts can be set. To access the Shortcut Menu, unlock the external Screen, then touch the Shortcut Menu icon . By default, the shortcuts below are provided, but you can customize them.

NOTE Touch the My Media tab to set up to 15 media files (picture, video, music, or websites) with shortcut access.

My Verizon
V CAST Video
Visual Voice Mail
Bluetooth
Alarm Clock
Calendar
Mobile Email

Mobile IM
My Pictures
Resident Evil
Tetris
Need For Speed
Clock Widget
ADD

Touch the My Media tab and touch ADD to add files to this shortcut menu.

Use the my media sub menu to add shortcuts to your selected media files.

Managing Shortcuts

You can add, delete, and rearrange shortcut icons. To add, touch ADD, scroll to the feature you want, then touch it. To delete, drag and drop the icon on (When you touch and begin to drag an icon, ADD changes to). To move an icon, drag and drop it on another icon and they exchange places.

Quick Access to Convenient Features

Vibrate Mode

Sets the phone to vibrate instead of ring (is displayed). To set Vibrate Mode, press and hold on the internal keypad or touch and hold # (touch to display the keypad) from the external Touch Screen Dialpad.

To return to Normal Mode, press and hold again or touch and hold the #.

Mute Function

Prevents the transmission of your voice to the caller. To quickly activate Mute, press the Left Soft Key **[Mute]** above the internal keypad or touch Mute during a call. Then unmute press the Left Soft Key **[Unmute]** or touch Unmute.

Volume Quick Adjustment

Quickly adjust ringer and earpiece volumes by pressing the upper side volume key to increase and lower side key to decrease.

NOTE The earpiece volume can only be adjusted during a call.

NOTE To turn off sounds, press and hold the lower side volume key for 3 seconds when the flip is open or closed, then press and hold the upper side volume key to return to normal sounds mode.

Call Waiting

During a call, one beep indicates that you have another incoming call.

Ignoring a Call Waiting

If you don't want to answer the incoming call, press the Right Soft Key **[Ignore]** when the flip is open. If the flip is closed, touch Ignore on the Touch Screen. The Call Waiting beep stops and the call goes to your voicemail, if available.

Answering a Call Waiting

1. Press the internal SEND key, if the flip is open, or the external key, if the flip is closed, to automatically put the first call on hold and answer the new call.
2. Press the internal SEND key, if the flip is open, or the external key again, if the flip is closed, to put the second call on hold and return to the first caller.

Voice Commands

Voice Commands allow you to do things by verbal command (e.g., make calls, check Voicemail, etc.). For more information, see page 111.

1. Access the Voice Commands feature:

- With the flip open, press Space.
- With the flip closed and the screen unlocked, give the key a quick press (an extended press activates the Voice Recorder feature instead).

2. Follow the prompts to use your voice command(s).

NOTE Voice Commands can also be started with the designated key on your Bluetooth® device. Please check the manual of the Bluetooth® device for further instructions.

Speakerphone Feature

The enV® TOUCH now comes with a convenient option to use the speakerphone feature when the flip is closed.

To activate speakerphone during a call when flip is closed.

1. Touch **Options**.
2. Touch **Speaker On**.

NOTE When wired headset or car kit is connected to your phone, **Speaker On** is not displayed.

Contacts in Your Phone's Memory

Storing Basics

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and enter a number (max. 48 digits), then press the Left Soft Key **[Save]**.
2. Use the Directional Key to scroll to **Add New Contact/ Update Existing**, then press OK.
3. Use the Directional Key to scroll to **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press OK.
4. Enter a name (max. 32 characters), then press OK to save.
5. Press the internal END key to exit, the internal SEND key to call.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the contact touch soft key .
3. Touch NEW.
4. Touch a field, use the pop-up touch keys to enter information, then touch DONE. Do this for each field you want to enter.
5. When all fields are complete, touch SAVE.

OR

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the Phone touch soft key for the phone dialing pad.
3. Use the number Touch Keys that pop-up to enter the phone number and touch SAVE.
4. Select **Add New Contact/ Update Existing**.
5. Select **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**.
6. Enter the info into the remaining fields, as necessary, and touch SAVE to save.

Customizing Individual Entries

Using the Internal Keypad

1. Open the flip, press the Right Soft Key **[Contacts]**, then use the Directional Key to scroll to an entry.
2. Press the Left Soft Key **[Edit]**.
3. Use the Directional Key to scroll to the ifield to customize.

4. Change the entry as you want, then press OK to save your changes.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the Contacts touch soft key .
3. Touch the Contacts you want to customize.
4. Touch EDIT, touch and edit the fields you want to change then touch DONE.
5. Touch SAVE when edits are complete.

Speed Dial

Allows you to set up your Speed Dials.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip, press the Right Soft Key **[Contacts]**, then use the Directional Key to scroll to an entry.
2. Press the Left Soft Key **[Edit]**.
3. Use the Directional Key to scroll to a phone number, then press the Right Soft Key **[Options]**.
4. Use the Directional Key to scroll to **Set Speed Dial**, then press OK.
5. Enter a Speed Dial digit.
   - Use the keypad, then press OK.
   - Use the Directional Key to scroll to the Speed Dial digit, then press OK.
6. Screen prompt appears **Assign Speed Dial to Contact?** Press OK to select **Yes**, then press OK to select **SAVE.**

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the Contacts touch soft key .
3. Touch the Contacts you want to customize.
4. Touch EDIT to edit.
5. Touch the phone number, then touch .
6. Touch **Set Speed Dial**, then touch an unassigned Speed Dial number.
7. Screen prompt appears **Assign Speed Dial to Contact?** Touch YES.

Contacts in Your Phone's Memory

8. Touch DONE, then touch SAVE.

Storing a Number with Pauses

Pauses allow you to enter additional series of numbers to access automated systems such as Voicemail or credit billing numbers. Pause types are: **Wait** (W) The phone stops dialing until you press the Left Soft Key **[Release]** with the flip open, or touch RELEASE on the touch screen, to advance to the next number. **2-Sec Pause** (P) The phone waits two seconds before sending the next string of digits.

Using the Internal Keypad

1. Enter the number, then press the Right Soft Key **[Options]**.
2. Use the Directional Key to scroll to **Add 2-Sec Pause** or **Add Wait**, then press OK.
3. Enter additional number(s) (e.g., pin number, credit card number, etc.).
4. Press the Left Soft Key **[Save]**.
5. Complete the Contact entry as necessary.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the Phone touch soft key .
3. Enter the number, then touch .
4. Touch **Add 2-Sec Pause** or **Add Wait**, then enter additional numbers.
5. Touch SAVE, then complete the Contact entry as necessary.

Adding Another Phone Number

From Standby Mode Using the Internal Keypad

1. Open the flip, enter a phone number, then press the Left Soft Key **[Save]**.
2. Use the Directional Key to scroll to **Update Existing**, then press OK.
3. Use the Directional Key to scroll to an existing entry, then press OK.
4. Use the Directional Key to scroll to **Mobile 1/ Home/ Work/ Mobile 2/ Fax**, then press OK to save.

From the Contact List Screen Using the Internal Keypad

1. Open the flip, then press the Right Soft Key **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key to scroll to an entry, then press the Left Soft Key **[Edit]**.
3. Use the Directional Key to scroll to the phone number field to add, then enter the number and press OK to save.

Changing Saved Information Using the Internal Keypad

1. Open the flip, then press the Right Soft Key **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key to scroll to a Contact entry, then press the Left Soft Key **[Edit]**.
3. Use the Directional Key to scroll to the field you want to change.
4. Make the changes, then press OK **[SAVE]** to save.

Changing the Default Number

The Default Number is the number assigned as the default for the selected Contact because it is the phone number you entered when you first created the Contact. Another number can be set as the Default Number.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip, then press the Right Soft Key **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key to scroll to an entry.
3. Press the Left Soft Key **[Edit]**.
4. Use the Directional Key to highlight a phone number, then press the Right Soft Key **[Options]**.
5. Use the Directional Key to highlight **Set As Default**, then press OK.
6. Press OK to set the new number as the default.
   Confirm your selection by selecting **Yes** and pressing OK.
7. Press OK again to save.

Contacts in Your Phone's Memory

Deleting

Deleting a Phone Number Using the Internal Keypad

1. Open the flip, then press the Right Soft Key **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key to scroll to an entry.
3. Press the Left Soft Key **[Edit]**.
4. Use the Directional Key to scroll to a phone number.
5. Press and hold CLR to delete it.
6. Press OK **[SAVE]** to save.

Deleting a Contact Entry Using the Internal Keypad

1. Open the flip, then press the Right Soft Key **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key to scroll to an entry.
3. Press the Right Soft Key **[Options]**, then press 2 **Erase**.
4. Press OK **Yes**.

Deleting a Speed Dial Using the Internal Keypad

1. Open the flip, then press the Right Soft Key **[Contacts]**.
2. Use the Directional Key to highlight a Contact entry to edit and press OK **[VIEW]**.
3. Select the phone number with the Speed Dial, then press OK **[EDIT]**.
4. Press the Right Soft Key **[Options]**.
5. Press 1 **Remove Speed Dial**.
6. Press OK **Yes**.
7. Press OK to save.

Deleting a Contact Entry Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the Contacts touch soft key .
3. Touch the Contact you want (search using # or alphabet letters at the bottom of the screen, if necessary).
4. Touch **ERASE**.
5. Touch **Yes**.

Deleting a Speed Dial Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the contact touch soft key .
3. Touch the Contact you want (search using # or alphabet letters at the bottom of the screen, if necessary).
4. Touch EDIT.
5. Touch the number with the speed dial you want to delete, touch .
6. Touch **Remove Speed Dial**.
7. Touch **Yes**.
8. Touch DONE.
9. Touch SAVE to exit the contact.

Speed Dialing

Allows you to make phone calls quickly and easily to numbers stored in Contacts. You need to set Speed Dials in your Contacts before using this feature.

NOTE Speed Dial 1 is for Voicemail.

Speed Dials
Using the Internal Keypad

Open the flip, then press and hold the Speed Dial digit (for 2 and 3-digit Speed Dials, press the first digits, then press and hold the last digit). Your phone recalls the phone number from your Contacts, displays it and dials it for you.

NOTE You can also enter the Speed Dial digit(s), then press the internal SEND key.

Contacts in Your Phone's Memory

Account Information Speed Dials

Speed Dials 95-99 are preset to access certain phone account information for your convenience: 95 (#Warranty Center), 96 (#DATA), 97 (#BAL), 98 (#MIN), and 99 (#PMT). Unlike Speed Dial 1, you can delete and/or change these.

Speed Dialing Using the Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone.
2. Touch the Phone touch soft key .
3. Touch and hold the Speed Dial digit (for a 2 and 3-digit Speed Dial, touch the first digits, then touch and hold the last digit).

VX11K_Eng_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:36 AM Page 41

3D (Three-axis-accelerometer) Rotation

3D Rotation is a feature that allows you to have flexibility in how you view content on your screen. Simply turn your enV® TOUCH device from vertical to horizontal (or horizontal to vertical) and get a whole new perspective. enV® TOUCH senses the change in orientation and automatically adjusts to fit the screen. View an image in wide screen orientation. This feature is helpful when you're looking at your pictures, browsing your music by album artwork, viewing Browser websites, or even entering text.

Current image.

Rotate enV® TOUCH sideways.
Drag or flick left or right.

NOTE

enV® TOUCH device rotation needs to be of at least 90 degrees to activate 3D Rotation.

Camera Features

The built-in 3.2M camera feature is complete with optics for superior photo capabilities with various options, effects, and controls. The camera feature works with the flip closed or open.

Camera Settings

Below shows how to access the camera settings with the flip closed.

NOTE To access camera settings with the flip open, press the RightSoft Key **[Options]** for Flash, Focus, Shot Types and camera settings. Use to adjust brightness and to adjust zoom.

Options in Camera Mode

Flash Settings

Auto / Flash On / Only This Shot/ Flash Off.

Focus Settings

Auto Focus: Automatically focuses.
Macro: Use for really close shots.
Manual: Select where you want to focus the shot.

Shot Types

Normal: No effect applied to picture.

Panorama: Take series of pictures from left to right when you match the circles, the next shot is taken automatically, then the pictures are joined seamlessly.

Intelligent: Automatic adjustment for up to 10 surrounding conditions.

- indoor(Glow)
- against the light(sun)
- Indoor(Glow) in portrait
- portrait against the light(sun)
- portrait landscape
- night portrait
- portrait
- landscape
- night
- Normal

Facial Makeover: Automatically detects faces for better portrait quality. Also removes blemishes and enhances facial features.

Smile: Automatically takes the picture when it detects a smile.

Name Card Reader: Takes a clear picture of a business card and the camera reads the contact's info. This info can then be saved to your Contact List address book.

Camera Settings and Effects

Set Resolution, Shutter Sound, White Balance, Color Effects, Self Timer, Auto Save and Save Option to take just the picture you want to capture.

Resolution :

2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960/ 640x480

Keep in mind that higher resolution, uses more memory.

Shutter Sound :

Shutter / No Sound / Say “Cheese”/ Ready 1-2-3

White Balance :

Auto/ Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/ Glow

Color Effects :

Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White

Self Timer:
Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds

Auto Save:
On/ Off

Save Option:
Internal/ External

Video Camera

The built-in video camera feature functions like the camera feature. To set options, effects and controls follow the steps below:

Options in Video Mode

Flash Settings
On / Off

Record Settings

Recording Time

For Send: Set to be able to send via video message; you can record up to 1190KB.

For Save: Set to save as a high quality video clip to the phone (regardless of resolution setting). You can only send video messages set For Save if the size of the recorded output is less than 1190KB.

Video Camera Settings

Below shows how to access the video settings with the flip closed.

Touch Screen for video options

Zoom Setting Touch and slide right to zoom in or left to zoom out

Brightness Setting Touch and slide up to brighten or down to darken

NOTE To access video settings with the flip open, press the Right Soft Key [Options]. Use to adjust brightness and to adjust zoom.

Resolution :

640X480 / 320X240 / 176X144

White Balance :

Auto / Sunny / Cloudy /Fluorescent / Glow

Color Effects :

Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White

Save Option :

Internal / External

After recording video

For videos recorded **For Send** or **For Save** (with 320x240 resolution, or less, and that are less than 1190KB):

With the flip closed using the Touch Screen, touch: **Play / Erase / Send / Save**

With the flip open, press:

- Space to **Replay**
- Right Soft Key to **Erase**
- OK to **Send**
- Left Soft Key to **Save**

Options for videos recorded For Save with VGA 640X480:

With the flip closed using theTouch Screen, touch: Play / Erase / Save

With the flip open, press:

- Space to **Replay**
- Right Soft Key to **Erase**
- Left Soft Key to **Save**

Picture Editing

With the enV® TOUCH 's many picture editing features, you have endless possibilites in creating fun pictures. To edit while viewing a picture, touch Options , then touch **Edit**.

Editing Touch Keys

Pen Drawing

Be creative. Draw on a photo. Choose from multiple colors, pen and eraser widths. Touch , touch to set color and size, then touch to exit the settings menu. Use your fingertip to draw. Touch to save.

Composition

Change your photo's composition. Rotate, zoom, and/or crop to get the look you want. Touch , then touch:

to zoom in

to rotate

to crop

Touch to save it.

Adjustments

Improve your photos by adjusting Contrast, Brightness, Blur or Sharpness. Touch , then touch on the scroll bar of each adjustment to increase (right side) or to decrease (left side).

Frames and Stamps

The enV® TOUCH has multiple frames and stamps to choose from to enhance your pictures. Touch , then touch for stamp or for Frame. Touch the stamp(s) or frame you want to overlay on the photo. Touch to save it.

Face (Face Beautify & Funny Face)

The enV® TOUCH has a face editing function. Distort your photos of friends' and family faces to produce surreal effects.

1. View a picture with someone's face, touch , then touch **Edit**.
2. Touch to enter face editing menu, then touch to identify placement of eyes and mouth.
3. Touch , then touch to select face distortion type.
4. Touch one of the face distortions , then touch increase or to decrease the distortion intensity.
5. Touch to exit and view picture. Touch to undo distortion.

Saved Picture Edits

Don't worry about losing the original photo. When you save a photo with edits, you are asked if you want to save as a copy; the original is still in My Pictures.

NOTE You can upload your photos directly to blog sites thru a picture message. You can also send photos to Online Albums.

Video Editing

When you select a video to edit, a video editing player screen is displayed.

Editing a Video to Send

You can edit a video then send a video message to friends and family.

1. Access My Videos (via the Media Center, for example), then touch the video clip to edit.
2. Touch Options , then touch **Edit For Video Msg**.
3. Touch at the point in the video where you want the video to start (indicated by a red triangle), then touch where you want it to end (indicated by a blue triangle).
4. Touch Save , to save the edited video or touch Send to send the currently edited video message.

Editing Using Video Effects

Access My Videos, then touch the video clip to edit. Touch Options .

- **Multi Trim**

  Use , edit video up to 3 times. You can add a fade effect between the clipped video pieces by touching and then **Save with Fade Effect**.

- **Multi Capture**

  You can capture still images from video footage and save it in your device's picture gallery. You can save up to 5 still shots. Touch to capture. Player will pause at that position. Touch to continue capture. After editing video, touch to save.

- **Add Fade Effect**

  You can add a fade effect to the start and end of the selected video.

VX11K_Eng_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:36 AM Page 49

Media Center

Media Center gives you customizable service right on your wireless device that lets you get Ringtones, play games, surf the web, get up-to-the-minute information and more. Visit verizonwireless.com/getitnow to view all of the applications available for your wireless device.

NOTE Do not insert or remove the microSD™ while playing, deleting or downloading Pictures/ Videos/ Music/ Sounds.

NOTE The Touch Screen will lock if you (with the flip closed) answer a call while playing music, browsing the net, watching video, or using VZ Navigator℠, and end the call by pressing the external Key. Unlock the phone by pressing the Unlock Key ( ).

Anything Unclear?

From the Media Center menu, press the Right Soft Key **[Info]** (if you're using the Touch Screen, touch **Info**) to see your memory status, activity log, and help text. Use the Help option to view information from buying new applications to expired applications.

1. Music & Tones

Personalize your phone with ringtones. A wide variety of choices are available, such as current hits, pop, hip-hop, and more.

Access and Options

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 1 **Music & Tones**.
4. Select a submenu by pressing the number that corresponds with a submenu.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Music & Tones**.

Media Center

Music Only Mode

Music Only mode allows you to listen exclusively to your music (as you do with MP3 players). Set Music Only mode to On if you don't want your listening enjoyment to be interrupted by calls.

1. Access **Music & Tones** (by following the steps in the previous instructions).
2. Select **My Music**.
3. Select **Music Settings**.
4. Select **Music Only**, then select **On**.

1.1 V CAST Music | Rhapsody

Transform your wireless device into a portable music player. Download new songs from the Media Center music catalog right onto your wireless device or a PC. Then you can sync your music between your PC and phone.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 1 **Music & Tones**.
4. Press 1 **V CAST Music | Rhapsody**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Music & Tones**.
4. Touch **V CAST Music | Rhapsody.**

NOTE Additional charges for music may apply. V CAST Music | Rhapsody service is not available in all areas. Check www.verizonwireless.com/music website for details.

1.2 Get New Ringtones

Allows you to connect to Media Center and download various ringtones.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 1 **Music & Tones**.
4. Press 2 **Get New Ringtones**.
5. Press OK **Get New Applications** to shop for ringtones.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Music & Tones**.
4. Touch **Get New Ringtones**.
5. Touch **Get New Applications** to shop for ringtones.

1.3 My Ringtones

Allows you to select a desired ringtone or download a new ringtone.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 1 **Music & Tones**.
4. Press 3 **My Ringtones**.
5. Use to scroll to a ringtone and press the Left Soft Key **[Set As]**. The ringtones can be Set As:

NOTE Press OK to play the ringtone.

- 1 **Ringtone**
- 2 **Contact ID**: Scroll and select the Contact to be identified by the ringtone you selected.
- 3 **Alert Sounds**: Press the corresponding number key to set the ringtone for one of the following:

  All Messages/ TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail

Media Center

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Music & Tones**.
4. Touch **My Ringtones**.
5. Touch a ringtone to set as: **Ringtone/ Contact ID/ Alert Sounds**

NOTE Touch to play the ringtone.

- **Ringtone**
- **Contact ID**: Touch the Contact to be identified by the ringtone you selected.
- **Alert Sounds**: Touch the option to set it as ringtone.

  All Messages/ TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail

1.4 My Music

The enV® TOUCH allows you to store and to listen to music right from your phone. Connect to V CAST Music with Rhapsody to download a variety of music, transfer music between your phone and your PC, manage and organize your music files, and more.

NOTE File storage varies according to the size of each file as well as memory allocation of other applications.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 1 **Music & Tones**.
4. Press 4 **My Music**.
5. Use the Directional Key to scroll to a submenu, then press OK .

Or

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Use the Directional Key to scroll to **My Music** and press OK .
3. Use the Directional Key to scroll to a submenu, then press OK .

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Music & Tones**.
4. Touch **My Music**.
5. Touch a submenu to access your music.

Or

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the My Music icon .
3. Touch a submenu to access your music.

Playing Your Music

It's easy to find and play the music you've stored in your phone.

Access My Music

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 1 **Music & Tones**.
4. Press 4 **My Music**.
5. Scroll to one of the following submenu, then press OK.
   All Songs /Playlists /Artists /Genres /Albums /Manage My Music /Music Settings /Music Alerts
6. Scroll to a song and press OK to start the Music Player.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Music & Tones**.
4. Touch **My Music**.
5. Touch one of the following submenu.
   All Songs /Playlists / Artists/ Genres/ Albums/Manage My Music/ Music Settings/ Music Alerts
6. Touch the name of the song you want to hear to start the music player.

NOTE

Selecting Play All begins playing all of your stored music in sequence one time through, then exits the Music Player.

Play All	Allows you to play all songs.
All Songs	Allows you to view all of your songs alphabetically. Scroll to a song and press OK to play it.
Playlists	Allows you to view and play your songs by playlist. Playlists can be created on either your phone or PC then transferred between them, but Playlists can only be managed (add and delete songs) from where they were created. If you create a playlist on your PC, make sure to generate it through V CAST Music with Rhapsody so that you can transfer it to your phone.
Artists	Allows you to view and play your songs by grouped artist.
Genres	Allows you to view and play songs by genre (type). For example, Rock, Jazz, etc.
Albums	Allows you to view and play songs by album.
Manage My Music	Allows you to manage your music files. (Erase/ Move to Card/ Move to Phone/ Lock/ Unlock)

Music Settings

- Repeat : Allow you to select the player mode

  Repeat All : Plays all songs in the list repeatedly.

  Repeat One : Plays the selected song repeatedly.

  Repeat Off : Plays all songs in the list once, then stops and exits the Music Player.

- Shuffle:

  Shuffle On : Shuffles music files in the songs list and plays them in random order.

  Shuffle Off : Plays music files in order.

- Music Only

  On : Allows you to listen exclusively to your music (as you do with MP3 Players) without being interrupted by calls. This option is available through the Options menu.

  Off : Allows the device to alert you to new calls and messages.

Exit From the Music Player

Press the internal key or the external key to exit from the Music Player.

Touch Screen Music Controls

TIP

- The enV® TOUCH Music Player has various EQ settings available(CONCERT HALL, CLASSICAL, BASS BOOSTER, VOCAL BOOSTER, TREBLE BOOSTER, FLAT) for different playback conditions & sound type.

1) During a music play, touch sound effect Key to change settings.

2) Touch / .

3) Touch SET .

- Dolby Mobile is an audio processing technology platform that brings rich, vibrant surround sound to music on the enV® TOUCH.

Media Center

Controlling the Music Player

If you keep the flip open while listening to your music, use the following to control the Music Player:

- Left Soft Key [Mute/Unmute] Allows you to mute or unmute the current song.
- Right Soft Key [Options] Allows you to choose: **Exit Player/ Get V CAST Music/ Music Only Mode/ Add To Playlist/ Song Info / Home Screen/ Sound Effect/ Repeat / Shuffle**
- Side Volume Keys : Adjusts the volume.

1.5 My Sounds

Allows you to select a desired sound or record a new sound.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press [OK] **[MENU]**.
2. Press [OK] **[Media Center]**.
3. Press [1] **Music & Tones**.
4. Press [5] **My Sounds**.
5. Press [1] **Record New.** Or Scroll and highlight a sound using the Directional Key .

   Options with a sound file highlighted:

- Press the Left Soft Key **[Set As]**.

  Ringtone/ Contact ID/ Alert Sounds
- Press [OK] **[PLAY]**.
- Press the Right Soft Key **[Options]** : **Send/ To Online Album/ Rename/ Move/ Lock(Unlock)/ Erase/ Erase All/ File Info**

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Music & Tones**.
4. Touch **My Sounds**.
5. Touch **RECORD NEW.** Or Touch a sound using your fingertip.

   Options for preloaded sounds:

   Set As/ Send/ To Online Album/ Erase All/ File Info

   Recorded Sound Options:

   Set As/ Erase/ Send/ To Online Album/ Rename/ Lock/ Erase All/ File Info

1.6 Sync Music

Allows you to synchronize your music between your PC and your phone. Transfer music files from your PC into your phone's memory or microSD™ memory card (sold separately) and vice versa. Transfer music you purchased from the online V CAST Music | Rhapsody Music Store to your PC.

Download music to your PC

1. Open V CAST Music with Rhapsody. Don't have V CAST Music with Rhapsody? Dowload it for free at **verizonwireless.com/music**
2. Log in.
3. Once logged in you can perform anyone of the following actions:

- Download a PC copy of a track purchased over the air
- Purchase songs or albums
- Add subscription music to your library

To download PC copy:

NOTE For each V CAST Music with Rhapsody track you've downloaded to your phone, you can download a copy to your computer at no additional charge.

a. Song tracks available for download will pop-up upon log in completion.

b. Check the boxes of songs you wish to download.

c. Select "Download Tracks".

To purchase music:

a. Browse the catalog and select the track or album you wish to purchase.

b. Re-enter your password.

c. Confirm the purchase and the download will begin shortly.

To add subscription music:

NOTE V CAST Music with Rhapsody monthly subscription required.

a. Add music to your collection by simply dragging and dropping it to My Library or, if connected, your V CAST Music with Rhapsody subscription capable device (both found under Sources). This can also easily be done by clicking on the Add button next to each song.

4. To play the song or album, find it and select it in the My Library tab.

Media Center

Sync your music from your PC to your wireless device

This option allows you to transfer music files from your PC. In order to use this option, you must install V CAST Music with Rhapsody on your PC.

1. Open V CAST Music with Rhapsody. Don't have V CAST MUSIC with Rhapsody? Download it for free at **verizonwireless.com/music**
2. Plug in the USB cable to your phone and connect it to a USB port on your PC.
3. From the main screen on your phone, the SYNC MUSIC V CAST MOBILE PHONE display appears. Your phone should display the message: Connected.
4. Drag and drop the song(s) you want to sync from My Library, to your V CAST mobile phone, listed under the Sources tab.

Once synchronization is complete, press END or and disconnect the USB cable.

NOTE A compatible USB cable is required for syncing.

2. Picture & Video

View, take, and share your digital pictures and videos right from your phone.

Access and Options

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 2 **Picture & Video**.
4. Select a submenu and press OK .

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Picture & Video**.
4. Touch a submenu.

2.1 V CAST Videos

V CAST Video brings the world to your mobile phone with full-motion video and sound. Catch up with what's happening with video clips from various categories and genres (including Entertainment, Kids, Music, Sports, Comedy, News and more!). Please note that you must be in a V Cast coverage area. Additional fees may apply.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 2 **Picture & Video**.
4. Press 1 **V CAST Videos**.
5. Press the Directional Key to view video clip categories and press OK to select a category.
6. Select the video clip you want to view by pressing OK.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Picture & Video**.
4. Touch **V CAST Videos**.
5. Touch video clip categories to view.

Browsing, Selecting, and Playing Video Clips

1. Open the flip, press OK twice, then press 2.
2. Press 1 **V CAST Videos** to open Video Clips Catalog.
3. Press the Directional Key to browse the various Video Clip categories.
4. Select content provider, then press OK to find new videos.

   Or

   Press the Left Soft Key **My Videos** to view a Video Clip already on your phone.

To download a Video Clip

Using the Internal Keypad

1. Open the flip, press OK twice, then press 2.
2. Press 1 **V CAST Videos**.
3. Navigate thru the sub-menus and find a video you can download.
4. Use the Directional Key to find the video clip you want, then read the description of the video clip and press the Right Soft Key **[Options]**.
5. Press 3 **Save Video**, and press OK.
6. Select **Yes** to accept charges, press OK and the video clip will initiate downloading of video.

Media Center

7. Once video is downloaded a message will appear on your phone.
8. Select **Yes** and press OK to view video.
9. The video clip will be automatically saved in My Videos.

NOTE Not all videos are downloadable. Only videos that have the option to save can be downloaded. Additional charges for each video clip viewed may apply. Video Clips service is not available in all areas. Check www.verizonwireless.com/getitnow website for details.

Deleting Video Clips Using the Internal Keypad

1. Open the flip, press OK twice, then press 2.
2. Press 1 **V CAST Videos**.
3. Press the Left Soft Key **[My Videos]**.
4. Select Video to delete using the Directional Key.
5. Press the Right Soft Key **[Options]** and press **Erase**.
6. Press OK **Yes** to erase Video.

Configure Alerts for New Video Clips Using the Internal Keypad

1. Open the flip, press OK twice, then press 2.
2. Press 1 **V CAST Videos**.
3. From Video Clips Catalog, select a category.
4. Select Content Provider.
5. Press the Right Soft Key **[Options]**.
6. Select **Alerts**.
7. Select **Configure Alerts** and press OK.
8. Select the from the available content options, then highlight **Save** and press OK to save.

2.2 Get New Pictures

Allows you to connect to Media Center and download a variety of images for My Pictures.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 2 **Picture & Video**.
4. Press 2 **Get New Pictures**.
5. Press OK **Get New Applications**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Picture & Video**.
4. Touch **Get New Pictures**.
5. Touch **Get New Applications**.

2.3 My Pictures

Allows you to view photos stored in the phone.

SHORTCUT

Unlock the Touch Screen by sliding the image up or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone, touch to access the Shortcut menu, then touch the My Pictures icon .

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 2 **Picture & Video**.
4. Press 3 **My Pictures**.
5. Highlight your desired picture with and press Right Soft Key **[Options]**.
6. Select the options to customize.

Options for Standard images:

Send By Picture Msg/ To Online Album/ To Blog/ Via Bluetooth

Set As Internal Wallpaper/ External Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns on the camera function.

Get New Pictures Opens the Get New Pictures menu in the Media Center.

Media Center

Manage My Pics Allows you to mark pictures and apply options (erase, move, lock/unlock).

Edit Menu to edit the image.

Slide Show Displays your pictures as a slide show beginning with the selected picture.

Rename Renames the image.

Set Favorite Sets the image as favorite.

Lock Locks the image.

Print Via Bluetooth/ Preference

Erase All Erase all images.

File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size/ Type

Options for Wallpaper images:

Wallpaper(Internal Wallpaper/ External Wallpaper)/ Take Picture/ Get New Pictures

Options for Images with DRM:

Set As/ Take Picture/ Get New Pictures/ Manage My Pics/ Slide Show/ Set Favorite/ Lock (Unlock)/ Erase All/ File Info

NOTE The option 'Via Bluetooth' is not displayed when you select pictures protected by DRM (Digital Rights Management). Also, the option is available only when you select a Bluetooth device that supports receiving pictures.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Picture & Video**.
4. Touch **My Pictures**.
5. Touch your desired picture.

Options from here:

- Touch SEND to send picture message.
- Touch ERASE to erase picture.
- Touch FAVORITE to set as favorite.
- Touch for the options below:

Options for Standard Images:

Set As Internal Wallpaper/ External Wallpaper/ Picture ID

Take Picture Turns on the camera function.

Get New Pictures Opens the Get New Pictures menu in the Media Center.

Slide Show Allows you to view the picture gallery as slide show.

Edit Edits the image.

Rename Renames the image.

Print Via Bluetooth/ Preference

File Info Name/ Date/ Time/ Resolution/ Size/ Type

Options for Wallpaper Images:

Wallpaper(Internal Wallpaper/ External Wallpaper)/ Take Picture/ Get New Pictures

Options for Images with DRM:

Set As/ Take Picture/ Get New Pictures/ Slide Show/ Rename/ File Info

2.4 My Videos

Allows you to view videos stored in the phone.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 2 **Picture & Video**.
4. Press 4 **My Videos**.
5. Highlight a video with the Directional Key .

Options from here:

- Press OK to play the video.
- Press the Left Soft Key **[Erase]** to delete the video.
- Press the Right Soft Key **[Options]** to select one of the following options (options are dependent on file types).

Send Sends a video message.

Record Video Turns on the video camera function.

V CAST Videos Accesses V CAST Videos feature.

Edit For Video Msg Allows you to edit a portion of the video to send.

Edit Multi Trim/ Multi Capture/ Add Fade Effect

Manage My Videos Allows you to mark multiple videos.

Favorite Setting Set Favorite/ Manage Favorites

Set As Internal Wallpaper/ External Wallpaper

Rename Renames the selected video.

File Info Name/ Date/ Time/ Duration/ Size

Options When Viewing a Video

- Side Volume Keys : Adjust the volume.
- Left Soft Key : Mute/ Unmute.
- OK : Pause/ Play.
- Up Directional Key : Toggles the video size (on screen)

Media Center

between Fit, Normal and Full.

- Down Directional Key : Stop
- Right Directional Key : FF
- Left Directional Key : Rewind

NOTE While playing a video, press the Right Soft Key **[Options]** to select **Send / Record Video / VCAST Videos / Set As / Rename / File Info**

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Picture & Video**.
4. Touch **My Videos**.
5. From here you can select a video to play or manage your videos.

- Touch a video file to play it.
- Touch to select one of the following options (options are dependent on file types).

V CAST Videos Accesses V CAST Videos feature.

Record Video Turns on the video camera function.

Erase Allows you to mark video(s) to erase.

Move Allows you to mark video(s) to move files between your phone and microSD Card.

Lock Allows you to mark video(s) to lock.

Unlock Allows you to mark video(s) to unlock.

Erase All From Card/ From Phone

NOTE To scroll to options not viewed on screen, place your finger on the list and gently apply upward (or downward) pressure. The bar along the right side of the screen indicates where you are in the list.

2.5 Take Picture

Take pictures straight from your phone.

TIPS

- To take a clear picture, set the proper brightness level and zoom before taking the picture.
- Avoid jolting the camera.
- Wipe the camera lens with a soft cloth.

SHORTCUTS

The Side Camera Key ( ) is a shortcut key to Take Picture in Standby mode. Press and hold the Camera Key to record Video.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 2 **Picture & Video**.
4. Press 5 **Take Picture**.
5. Set the brightness by pressing the Directional Key , zoom by pressing the Directional Key , and press the Right Soft Key **[Options]** to change other settings.

NOTE Zoom is not available on the highest resolution.

- Select the option(s) to customize.

  Resolution 2048X1536/ 1600X1200/ 1280X960/ 640X480

  Flash Auto/ Flash On/ Only this shot/ Flash Off

  Auto Focus AF Auto / Macro / Manual

  Shot Type Normal/ Panorama/ Intelligent/ Facial Makeover/ Smile/ NameCard Reader

  Shutter Sound Shutter/ No Sound/ Say "Cheese"/ Ready!123

  White Balance Auto/ Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/ Glow

  Color Effects Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White

  Self Timer Off/ 3 Seconds/ 5 Seconds/ 10 Seconds

  Auto Save On/ Off

  Save Option Internal/ External

  Go To Record Switches to the Video Record function

6. Press the Camera Key ( ) lightly to Auto Focus, then press firmly to take the picture.
7. Press the Left Soft Key **[Save]**. The picture is stored in **My Pictures**.

Media Center

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Picture & Video**.
4. Touch **Take Picture**.
5. Hold the phone vertically or horizontally to take pictures.
6. Touch the screen to set camera options.

7. Touch **Take** to take the picture.

   Or

   Press the Camera Key ( ) lightly to Auto Focus, then press firmly to take the picture.
8. Touch **Save**. The picture is stored in My Pictures.

2.6 Record Video

Lets you record a video message with sound.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 2 **Picture & Video**.
4. Press 6 **Record Video**.
5. Hold the phone horizontally to record videos.
6. Set the brightness by pressing the Directional Key , zoom by pressing the Directional Key or press the Right Soft Key **[Options]** to change other settings.

- Select the option(s) to customize.

  Recording Time For Send/ For Save

  Resolution 640X480/ 320X240/ 176X144

  Flash On/ Off

  White Balance Auto/ Sunny/ Cloudy/ Fluorescent/ Glow

Color Effects Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Black&White

Save Option Internal/ External

Go To Camera Switches to the Camera function

7. Press OK **[Record]** to begin recording, and again to stop.
8. Press the Left Soft Key **[Save]**. The recorded video is stored in **My Videos**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Picture & Video**.
4. Touch **Record Video**.
5. Hold the phone horizontally to record videos.
6. Touch the screen, then touch to change video settings. Touch and change setting(s), then touch .

7. Record a video by touching **Record**, then touch **Stop** to end recording.

NOTE You can also press to start and stop recording.

8. Touch **Save**. The video clip is stored in My Videos.

2.7 Online Album

Lets you save your pictures and videos to Online Albums that make it easy to save, organize and share all your pictures and videos.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 2 **Picture & Video**.
4. Press 7 **Online Album**.
5. Login to access your Online Album.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .

Media Center

3. Touch **Picture & Video**.
4. Touch **Online Album**.
5. Login to access your Online Album.

3. Games

Allows you to play games as well as download new games and applications from the Media Center server.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 3# **Games**.
4. Select a game from the list or press OK **[Get New Applications]**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Games**.
4. Touch a game to play or touch **Get New Applications**.

4. Browser

Please see the Browser section on page 100.

5. Browse & Download

Everything you need to know while you're on the go.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 5% **Browse & Download**.
4. Select a Browse & Download application or Get New Applications then press OK .

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Browse & Download**
4. Touch a Browse & Download application or touch **Get New Applications**.

City ID

City ID is an enhanced Caller ID feature on select Verizon Wireless handsets that automatically displays the city and state of every wireless call received. City ID reads the area code and local exchange of an incoming call and displays the location associated with that number. City ID includes over 20,000 cities, towns and neighborhoods in North America and over 200 country codes from around the world - providing mobile subscribers with a remarkably accurate tool to help identify incoming callers.
City ID enabled handsets also feature outgoing and call log identification which displays the city and state of outgoing calls as well as calls within the handset's call history. City ID is a feature with a free trial that works automatically – displaying the city and state with the very first incoming phone call.

1. After the free trial period, subscribers will receive a message to purchase the application.
2. Subscriber is then presented with purchase options available. If after purchasing City ID a subscriber decides to cancel the application, the subscriber can follow the standard Media Center process to cancel a subscription.
3. To purchase City ID if you said "no" during the trial?
   1. Select Menu
   2. Select Media Center
   3. Select Browse & Download
   4. Select City ID
   5. Select "Subscribe Now" to purchase the application
   6. Application Downloads. After the application is successfully installed, select "yes" to run City ID or "no" to return to Get It Now.
   7. Select End to return to Main Menu.

VZ Navigator℠

VZ Navigator℠ is an application downloadable from the Browse & Download menu. Now you can find the address of a great restaurant or the nearest ATM. Check movie times. Discover the latest hot spots. And know exactly how to get to where you're going. VZ Navigator℠ puts all the advanced features of the latest GPS devices and systems on your wireless device — at a fraction of the price.

Media Center

NOTES

- To use VZ Navigator℠, you must turn Location On (see page 142).
- Download and subscription required for use only in National Enhanced Service Coverage Area: accuracy and completeness of information is not guaranteed; information about location of device will be used to deliver service. Additional fees may apply. See brochure for details or visit www.verizonwireless.com.

Visual Voice Mail

Visual Voice Mail allows the management of voice mail directly from the device rather than accessing voice mail via traditional method(s). Visual Voice Mail displays a list of messages and allows the user to choose which message to listen to or delete, without having to dial into their mailbox, listen to voice instructions, or prior messages.

How to access Visual Voice Mail from your wireless device

Visual Voice Mail can be found within the Messaging Menu on the device.

1. From the main screen and with the flip opened, press OK **[MENU]**, then select **Messaging**.
2. Press 5 to access the **Visual Voice Mail** application for download, and future use.

How to set up Visual Voice Mail

1. If you are an existing Verizon Wireless subscriber, skip to step 2. If you are new Verizon Wireless subscriber, first dial *86 to set-up your voice mail service.
2. From the main screen and with the flip opened, press OK **[MENU]**, then select **Messaging**.
3. Press 5 to access the **Visual Voice Mail** application for download, and future use.
4. Upon opening the link to Visual Voice Mail, a message will be played promoting the benefits of Visual Voice Mail.
5. Follow the prompts to download the application.
6. When prompted, enter your basic voice mail password that was previously established.*
7. Continue to follow the prompts and instructions to complete the download and activation of

Visual Voice Mail.

8. Once the activation steps are completed, exit the application and return after 5 minutes to begin using Visual Voice Mail.

* Please note that storing a voice mail password is required to use Visual Voice Mail. This application may store voice mail messages in electronic format on this device.

Anyone in possession of this device can access the voice mail. To limit unauthorized access to the voice mail, consider locking the phone when not in use. Cancellation of Visual Voice Mail cannot be completed via the device. Please contact Customer Service or go to My Verizon at **verizonwireless.com** if you need to cancel your Visual Voice mail service. Visual Voice Mail and traditional Voice Mail may not always be synchronized and if you cancel Visual Voice Mail you may lose all stored voice mails and information. To avoid losing all stored voice mails and information, save the Voice Mail in an audio format onto a phone's internal memory, removable memory or send the audio file as a message using picture messaging or email. Once you have registered for My Verizon, you will have the ability to reset your Voice Mail password online or via your Web capable wireless device.

NOTE Voice Mail may not be available in some areas. Voice Mailboxes not set up within 45 days will be cancelled. Your Verizon Wireless Voice Mailbox is not password protected until you create a password by following the setup tutorial. Airtime and other charges will be incurred when using Voice Mail from your wireless phone. IN Calling minutes do not apply to Voice Mail retrievals; you will be charged to maintain your connection to Voice Mail. Verizon Wireless is not liable for missed messages, or messages deleted from your Voice Mailbox, even if you have saved them.

Media Center

Mobile Email

Mobile Email is an application downloadable from the Browse & Download Menu. Don't miss an important email. Thanks to Mobile Email, you can get your emails on your phone, while you're on the go. Mobile Email works with many providers, including Yahoo!, AOL, Verizon.net and others. Get alerts from your enV® TOUCH when new email has arrived.
Additional fees may apply.
See brochure for details or visit www.verizonwireless.com.

Corporate Mail

The Corporate Mail Service is a pre-paid service provided by RemoSync, offering convenience and flexibility to customers who frequently deal in bulk mail.
Additional fees may apply.
See brochure for details or visit www.verizonwireless.com.

Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. You can also view, print, add, delete, and edit your contacts online. If you lose, damage, or upgrade your phone, Backup Assistant will restore your contact list to a new or replacement phone. Additional fees may apply. See brochure for details.

NOTE To use the Backup Assistant service, you are required to activate the service from your phone.

6. Extras

Allows you to access to extras applications.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press OK **[Media Center]**.
3. Press 6 **Extras**.
4. Press OK **[Get New Applications]**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Media Center icon .
3. Touch **Extras**.
4. Touch **Get New Applications**.

MESSAGING

The phone can store up to 690 messages. The information stored in the message is determined by phone mode and service capability. Other limits to available characters per message may exist. Please check with your service provider for system features and capabilities.

SHORTCUT

Simply touch the Messaging Soft Key on the unlocked touchpad in Standby mode with the flip closed. From Standby mode with the flip open, pressing the Left Soft Key is a hot key to your MESSAGING.

- Make a call to the callback number (in Inbox) by pressing the internal SEND key or the external key while viewing a message.

New Message Alert

Your phone will alert you when you have new messages.

1. The phone displays a message on the screen.
2. The message icon ( ) is displayed on the display screen. In the case of a high priority message, ( ) is displayed.

1. New Message

Allows you to send messages (Text, Picture, Video and Voice). Each message has a destination (Address) and information (Message). These are dependent upon the type of message you want to send.

1.1 TXT Message

The Basics of Sending a Message Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Press 1 **New Message**.
3. Press 1 **TXT Message**.
4. Enter the phone number of the recipient or the email address for an email message. You can enter up to 10 addresses for a single message.
5. Press OK to go to the Text field.
6. Type your message.
7. Press OK **[SEND]**.
   A sending screen is displayed.

Customizing the Message Using Options

- **Editing the To: field**

1. With the flip open, press the Right Soft Key **[Add]**.
2. Select the option(s) to customize.
   From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups

- **Editing Text**

1. With the flip open, press the Right Soft Key **[Options]** (or with the flip closed, touch).
2. Select the option(s) to customize.

   Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on the phone.

   Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

   Add Allows you to add a Graphic, Animation,Sound,Signature,Name Card, or Contact Number/Email.

   Format Text Allows you to change the look of the text.
   Alignment/ Font Size/ Font Style/ Text Color/ Background

   Priority Level Gives priority to the message.
   High/ Normal

   Callback # Inserts a pre-programmed callback number with your message.
   On/ Off/ Edit

   Save Quick Text Allows you to define phrases for Quick Text.

   Cancel Message Cancels message editing and goes to Message menu.
3. Complete and then send or save the message by pressing SEND with the flip open, or touching **SEND** from the Touch Screen.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **New Message**.
4. Touch **TXT Message**.
5. Enter the destination address(es) by touching **Contacts** to copy the address from your Contact List, **Favorite** to copy the address from a Favorites entry, or **New #** to manually enter the address. If **New #** is selected, touch to choose:
   From Contacts/ From Recent Calls/ Favorites/ Groups
6. Touch **DONE**.
7. Touch text field screen to enter your message. Use the keypad that pops up, or touch **PEN** to write in your message. Please note that you can Rotate your phone 90 degree Clockwise to use the on-screen QWERTY.

NOTE Touch Options to insert Quick Text, format text, and more.

8. Touch **DONE**.
9. Touch **SEND**.

MESSAGING

1.2 Picture Message

The Basics of Sending a Message Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Press **New Message**.
3. Press **Picture Message**.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press .
6. Type your message in the Text field.
7. Use the Directional Key to highlight **Picture** and press the Left Soft Key **[My Pics]**. Use the Directional Key to scroll to the image you want to send, then press .
8. Press **[SEND]**.
   A confirmation message is displayed.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **New Message**.
4. Touch **Picture Message**.
5. Enter the destination address(es) by touching CONTACT to copy the address from your Contact List, FAVORITE to copy the address from a Favorites entry, NEW # to manually enter the address, or BLOG to select from your Online Album.
6. Touch DONE.
7. Touch the Text field, then type your message with the touch keypad.
8. Touch the Picture field. The Pictures on your phone will show. To select a picture, simply touch it, then touch SELECT.
9. Touch SEND. A confirmation message is displayed.

Customizing the Picture Message Using the Options Menu

- **Editing the To: field**

1. With the flip open, press the Right Soft Key **[Add]** or with the flip closed, touch .
2. Select the option(s) to customize.
   From Contacts/From Recent Calls/Favorites/Groups/To VZW Online Album/To Blog

- **Editing Text or Subject**

1. With the flip open, press the Right Soft Key **[Options]** or with the flip closed, touch .

2. Select the option(s) to customize.

   Preview Displays the Picture message as it would be seen by the recipient.

   Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

   Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on the phone.

   Add Slide Insert multiple pictures and sound into a picture message.

   Priority Level Gives priority to the message.
   High/ Normal

   Cancel Message

- **Editing Picture, Sounds, and Name Card**

1. With the flip open, press the Right Soft Key **[Options]** or with the flip closed, touch .
2. Select the options to customize.

   Preview/ Save As Draft/ Add Slide/ Priority Level/ Cancel Message

3. Complete and then send or save the message by pressing the internal SEND key or touching SEND.

*** Adding Slides to Your Picture Message**

When you want to send multiple pictures and sound, use the **Add Slide** option. This allows you to create one picture message with multiple pictures and sound attached to it.

Using the Internal Screen

1. Create a picture message.
2. Add a picture to your message.
3. Press the Right Soft Key **[Options]**.
4. Press 3# **Add Slide** (numbers at the top left of the screen change from 1/1 to 2/2 indicating current slide/total number of slides.
5. Add another picture file.
6. Repeat adding slides, text and pictures as necessary. Press the Directional Key to scroll through the slides attached to your picture message.
7. Complete then send or save the message.

Using the External Screen

1. Create a picture message.
2. Add a picture to your message.
3. Touch .
4. Add another picture file and touch SELECT.
5. Repeat adding slides, text and pictures as necessary. Touch

/ to scroll through the slides attached to your picture message.

6. Complete the message then send or save the message.

1.3 Video Message

The Basics of Sending a Message Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Press **New Message**.
3. Press **Video Message**.
4. Enter the cellular phone number or email address of the recipient.
5. Press the Directional Key downward.
6. Type your message.
7. Use the Directional Key to highlight **Video** and press the Left Soft Key **[Videos]**.
   Use the Directional Key to scroll to the video file you want to send, then press .
8. Press **[SEND]**.
   A confirmation message is displayed.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **New Message**.
4. Touch **Video Message**.
5. Enter the destination address(es) by touching CONTACT to copy the address from your Contacts List, FAVORITE to copy the address from a Favorites entry, NEW # to manually enter the address, or BLOG to select from your Online Album.
6. Touch Done .
7. Touch the text field, then type your message with the touch keypad. Touch Abc to change the text input modes. Touch Done .
8. Touch the video field, touch the video to send, then touch **Select**.
9. Touch SEND to send. A confirmation message is displayed.

Customizing the Video Message Using the Options Menu

- **Editing Text**

1. Create a new message.
2. With the flip open, press the Right Soft Key **[Options]** or with the

flip closed, touch .

3. Select the option(s) to customize.

   Preview Displays the Video message as it would be seen by the recipient.

   Save As Draft Saves the message into the Drafts folder.

   Insert Quick Text Allows you to insert quick text customized on the phone.

   Priority Level Gives priority to the message.
   High/ Normal

   Cancel Message

- **Editing Video**

2. With the flip open, press the Right Soft Key **[Options]** or with the flip closed, touch .
3. Select the option(s) to customize. **Preview/ Save As Draft/ Priority Level/ Remove Video / Cancel Message**
4. Complete and then send or save the message by pressing SEND or touching **SEND**.

1.4 Voice Message

The Basics of Sending a Message Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Press 1 **New Message**.
3. Press 4 **Voice Message**.
4. Press OK to start recording.
5. Press the Right Soft Key **[STOP]** to end recording.
6. Enter the destination address(es), Text, Name Card, and/or Subject for your voice message.
7. Press SEND to send.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **New Message**.
4. Touch **Voice Message**.
5. Touch **REC** to start recording.
6. Touch **Stop** to end recording.
7. Enter the destination address(es) by touching **Contact** to copy the address from your Contacts List, **Favorite** to copy the address from a Favorites entry, **New #** to manually enter the address, or **Blog** to select from your Online Album.
8. Touch **DONE**.

9. Touch Text, Name Card, and/or Subject to complete your message.
10. Touch SEND to send.

2. Messages

When your phone receives a message, you are alerted by:

- a notification message on the screen.
- an alert tone or vibration, depending on your volume settings.

If you don't respond to the notification within a few minutes, the notification message disappears and is displayed instead (indicates a high priority message).

You can choose to view your messages by time (sorted into Inbox and Sent folders) or by Contact (all messages in one folder sorted by address).

To change the message view:

1. Open the flip, then press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Press the Left Soft Key **[Settings]**.
3. Press Messages View, then choose:

- **TIME** - to view messages separated into Inbox and Sent folders.
- **CONTACT** - to view all messages in a single messages folder. Sent and received messages are displayed alphabetically by Contact.

NOTE If you receive the same message twice, your phone deletes the older one and the new one is stored as a DUPLICATE.

Viewing Your Inbox

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Press **Messages**.
3. Use the Directional Key to scroll to a message entry.
4. Options from here:
   - Press the Left Soft Key **[Reply]**.
   - Press **[OPEN]** to view the message.
   - Press the Right Soft Key **[Options]**.

   Erase/ Add To Contacts/ Manage Messages/ Messages View

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.

2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **Messages**.
4. Touch a message entry.
5. Options from here:

- Touch REPLY .
- Touch a message entry to view it, then you can touch REPLY , ERASE , or FORWARD .
- Touch Options .

Manage Inbox / Erase Msgs from Contact / Settings

Message Icon Reference

New/Unread TXT Messages

Opened/Read TXT Messages

New/Unread Picture/Video Messages

Open/Read Picture/Video Messages

Text/Picture/Video Messages sent

Message delivered

Text/Picture/Video Messages failed

Message pending

Multiple Messages sent

Multiple Messages delivered

Multiple Messages failed

Multiple Messages incomplete

Priority High

Locked

3. Drafts

Displays draft messages.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Select **Drafts**.
3. Use the Directional Key to scroll to a draft entry.
4. Options from here:
   - Press the Left Soft Key **[Erase]**.
   - Press OK **[EDIT]**.
   - Press the Right Soft Key **[Options]** for the following options:

Send Sends the selected message.

Add To Contacts Stores the callback number, email address, and numbers from the address included in the Draft message into your Contacts.

Manage Drafts Menu to erase or lock messages.

MESSAGING

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **Drafts**.
4. Touch a message entry.
5. Options from here:
   - Touch SEND to send the message.
   - Touch .

   Preview / Save As Draft / Priority Level / Callback #

Message Icon Reference

Draft Text Message

Draft Picture/Video Message

4. Voicemail

Allows you to view the number of new voice messages recorded in the Voicemail box. Once you exceed the storage limit, old messages are overwritten. When you receive a new voice message, your phone will alert you.

Checking Your Voicemail Box

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Select **Voicemail**.
3. Options from here:

- Press the Left Soft Key **[Clear]** to delete information, and then press OK **[Yes].**
- Press SEND or OK **[CALL]** to listen to the message(s).
- Press the Right Soft Key **Visual Vmail** to use the Visual Voicemail function.

OR

1. Dial *86 (*VM) Send from your phone or dial your wireless phone number from any touch-tone phone.
2. When the recorded announcement begins, press # to interrupt (if applicable).
3. Follow the prompts to access your voicemail.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **Voicemail**.

4. Options from here:

- Touch CLR to delete information, and then touch **Yes.**
- Press or touch CALL to listen to the message(s).
- Touch **Visual Vmail** to use the Visual Voicemail function.

5. Visual Voice Mail

Visual Voice Mail allows the management of voice mail directly from the device rather than accessing voice mail via traditional method(s). Visual Voice Mail displays a list of messages and allows the user to choose which message to listen to or delete, without having to dial into their mailbox, listen to voice instructions, or prior messages.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Select **Visual Voice Mail.**

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **Visual Voice Mail.**

6. Mobile IM

Allows you to send and receive an Instant Message at any time.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Select **Mobile IM**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **Mobile IM**.

7. Email

Allows you to send an email via Mobile Web. Mobile Email is an application downloadable from the Messaging Menu. Don't miss an important email. Thanks to Mobile Email, you can get your emails on your phone, while you're on the go. Mobile Email works with many providers, including Yahoo!, AOL, Verizon.net and more. Get alerts from

your enV® TOUCH when new email has arrived.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Select **Email.**
3. Select an email service.

   Mobile Email/ Corporate Mail/ Mobile Web Email

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **Email.**
4. Touch an email service.

   Mobile Email/ Corporate Mail/ Mobile Web Email

8. Chat

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Select **Chat**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Touch **Chat**.

9. Settings

Allows you to configure settings for your messages.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Press the Left Soft Key again to access **Settings.**

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Settings**.

Message Settings Sub-Menu Descriptions

1. Messages View

Select Time to display messages chronologically in Inbox and Outbox. Select Contact to sort all messages alphabetically by Contact in one folder.

2. Entry Mode

Select T9 Word , Abc , ABC or 123 to be your default input method.

3. Text Entry Settings

Allows you to customize text entry settings to Show Candidate, Word Correction, or Word Prediction.

4. Auto Save Sent

Select On to automatically save your Sent messages.
Select Off if you don't want to save them. Select Prompt to be asked to save.

5. Auto Erase Inbox

Select On to automatically delete read messages when you exceed the storage limit. Or, select Off.

6. Messaging Font Size

Select Normal or Large for the size of the Messaging characters.

7. TXT Auto View

Select On to automatically display message content on the screen. Select On+Readout to automatically display content and read it aloud. Select Off for more privacy by requiring the message to be opened to view it.

8. TXT Instant Reply Internal

Select On to automatically start a reply message when you read a message with the flip open. Or, select Off.

9. TXT Auto Scroll

Select On to automatically scroll text down while viewing messages.
Or, select Off.

10. Multimedia Auto Receive

Select On to automatically download attachments to Multimedia messages. Or, select Off.

11. Quick Text

Displays your list of Quick text phrases to help you to reduce manual input into messages. Use this Menu to edit and add text.

12. Voicemail #

Allows you to manually enter the access number for Voicemail Service. This number should be only used when a VMS (Voicemail Service) access number is not provided by the network.

13. Callback #

Select On to automatically send a designated callback number with your messages. Or, select Off.

14. Signature

Select Custom to create/edit a signature to automatically send with your messages. Select None for no signature.

10. Erase Options

Allows you to erase all messages stored in your Inbox, Sent, or Drafts folders. Or, erase all messages at once.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press the Left Soft Key **[Message]**.
2. Press the Directional Key to access **Erase Options** menu and press OK.
   - Press 1 **Erase Received Messages** to erase all unlocked received messages (read and unread) or only read messages in the Inbox.
   - Press 2 **Erase Sent Messages** to erase all unlocked Sent messages.
   - Press 3 **Erase Drafts** to erase all unlocked saved Draft messages.
   - Press 4 **Erase All** to erase all read messages stored in the Inbox, Sent, and Drafts folders (including unread, except locked messages).
3. Select **Yes** to erase the messages selected.
   A confirmation message is displayed.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Messaging icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Erase Options.** The options available are:

   Erase Received Messages/ Erase Sent Messages/ Erase Drafts/ Erase All

VX11K_Eng_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:36 AM Page 87

CONTACTS

The Contacts Menu allows you to store names, phone numbers and other information in your phone's memory.

SHORTCUT
Pressing the Right Soft Key with the flip open is Shortcut to the Contacts List.

1. New Contact

Allows you to add a new number to your Contacts List.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK.
3. Press 1 **New Contact**.
4. Enter the name and press the Directional Key downward.
5. Use the Directional Key to scroll to the phone number type.
6. Enter the number and press OK.

NOTE For more detailed information, see page 34.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Touch **New Contact**.
4. Enter the name and other contact information for each field.
   - Touch a field, enter information, then touch DONE.
5. Touch SAVE to save the information.

2. Contact List

Allows you to view your Contacts List.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK.
3. Press 2 **Contact List**.
4. Press the Directional Key to scroll through your Contacts alphabetically.
   - Press the Right Soft Key **[Options]** to select one of the following:
     New Contact/ Erase/ New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice

Message/ Set As ICE Contact/ Call/ Set As Favorite/ Manage Contacts/ Send Name Card

- Press the Left Soft Key **[Edit]** to edit.
- Press SEND to call.

NOTE In the contact list, press the Right Soft Key **[Options]**.

Select **Manage Contacts**. In this menu you can manage multiple contacts at the same time.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Touch **Contact List**.

Add a new contact.

In Case of Emergency: touch to view and/or call your emergency contacts.

Transfer numeric & symbol keypad.

Go directly to a contact that begins with that letter.

4. Touch a Contact entry.
5. Options from here:
   - Touch **Erase**.
   - Touch **EDIT**.
   - Touch **MESSAGE**.
   - Touch to select one of the following:
     Send Name Card/ Set As Favorite/ Set As ICE Contact
   - Press to call.

NOTE In the contact list, touch . Then touch **Manage Contacts**. In this menu you can manage multiple contacts at the same time.
Mark the contact list and touch .
Touch **Erase**.

3. Backup Assistant

Backup Assistant safeguards your mobile phone's address book and automatically saves a copy of the names, phone numbers, and email addresses stored in your phone. You can also view, print, add, delete, and edit your contacts online. If you lose, damage, or upgrade your phone, Backup Assistant will restore your contact list to a new or replacement phone. Additional fees may apply. See brochure for details.

NOTE To use the Backup Assistant service, you are required to activate the service from your phone.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK.
3. Press 3 **Backup Assistant**.
4. Press OK to continue with Backup Assistant.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Touch **Backup Assistant**.
4. Touch the option to continue with Backup Assistant.

4. Favorites

Allows you to add Contact entries or Contact groups to your list of Favorites to easily view, call, or send messages.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK.
3. Press 4 **Favorites**.
4. Scroll to +, then press OK.
5. Select **CONTACT** or **GROUP**.
6. Mark the contact entry or group to add and press the Left Soft Key **Done**.

NOTE To remove the contact entry or group, press the Right Soft Key Options and then press 1 Remove or 2 Remove All.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Touch **Favorites**.
4. Touch .
5. Touch **CONTACT** or **GROUP**.
6. Mark the contact entry or group to add and touch **DONE**.

NOTE To remove a contact or group, drag it into trash can image.

CONTACTS

5. Groups

Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, delete a group, or send a message to everyone in the selected group.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK.
3. Press 5 **Groups**.
4. Use the Directional Key to highlight a group.
   - Press the Left Soft Key **[New]** to add a new group to the list.
   - Press the Right Soft Key **[Options]** to select one of the following:
     New TXT Message/ New Picture Message/ New Video Message/ New Voice Message/ Edit Group/ Erase Group/ Add/ Set As Favorite
   - Press OK **[VIEW]** to view the Group information.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Touch **Groups**.
4. Options from here:
   - Touch .
     Touch **Manage Groups** to edit, erase or send name card to multiple Groups.
   - Touch NEW GROUP to add a new group to the list.
   - Touch a group with at least one member in it then touch to select **Mark All / Unmark All / Remove All**.
   - Mark one or more Contact entries in a group, then touch to select **Remove/ New TXT Message / New Picture Message / New Video Message / New Voice Message/ Mark All/ Unmark All/ Remove All**

6. Speed Dials

Allows you to view your list of Speed Dials or designate Speed Dials for numbers entered in your Contacts.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK.
3. Press 6 **Speed Dials**.
4. Use the Directional Key to scroll to a Speed Dial position, or enter the Speed Dial digit and press OK **SET**.
5. Use the Directional Key to scroll to the Contact then press OK. If necessary, use the Directional Key to scroll to a phone number in the entry, then press OK.
6. Press OK **Yes**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Touch **Speed Dials**.
4. Touch the Speed Dial position.
5. Touch the Contact you wish to assign a Speed Dial.
6. Touch the number and then touch **Yes**.

7. In Case of Emergency (ICE)

This menu allows you to store names, phone numbers and other information, which could be helpful in case of an emergency.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK.
3. Press 7 **In Case of Emergency**.
4. Use the Directional Key to scroll to Contact 1, 2, or 3, then press OK **[ADD]**.
5. Press 1 to add Contact from your Contacts List, or press 2 to add Contact from your Favorites.

   Or, press 3 to enter information not stored in your Contact List.
6. The Contact label changes to the specified name.

CONTACTS

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Touch **In Case of Emergency**.
4. Touch **Contact 1, Contact 2, Contact 3** or **Personal Info**.
5. Touch **From Contacts, From Favorites** or **New Contact**.

   Select a Contact entry or create the entry.

   ICE Contact Assigned is displayed.
6. The generic Contact label changes to the specified name.

Entering Your ICE Personal Info Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK .
3. Press 7 **In Case of Emergency**.
4. Scroll to **Personal Info**, then press OK .
5. Scroll to one of the Note entries, then press OK .
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g., your medical record number), then press OK **SAVE**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Touch **In Case of Emergency**.
4. Touch **Personal Info**.
5. Touch one of the Note entries.
6. Enter information that would be helpful in an emergency (e.g., your medical record number), then touch SAVE .

TIP

When you've assigned ICE Contacts and your phone is locked for security, the Left Soft Key appears as **[ICE]** allowing the emergency information to be viewed without unlocking the phone.

8. My Name Card

Allows you to create, edit and view all of your own Contact information including name, phone numbers, and email address.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to **Contacts**, and press OK.

TIP

You may send your name card using the Right Soft Key **[Options]**.

3. Press 8 **My Name Card**.
4. Press OK **[EDIT]**.
5. Use the Directional Key to scroll to information fields, enter your information as necessary, then press OK **[SAVE]**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Contacts icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **My Name Card**.
4. Touch EDIT.
5. Enter your information as necessary, then touch SAVE.

VX11K_Eng_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:36 AM Page 94

RECENT CALLS

The Recent Calls Menu is a list of the last phone numbers or Contact entries for calls you placed, accepted, or missed. It's continually updated as new numbers are added to the beginning of the list and the oldest entries are removed from the bottom of the list.

1. Missed

Allows you to view the list of missed calls; up to 90 entries.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **RECENT CALLS** menu and then press OK.
3. Press 1 **Missed**.
4. Use the Directional Key to scroll to an entry, then
   - Press OK to view the entry.
   - Press the internal SEND key to place a call to the number.
   - Press the Right Soft Key **[Options]** to select:

     Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Erase All/ Lock(Unlock) / Manage Calls/ View Calls by Person / View Timers
   - Press the Left Soft Key **[Message]** to select:

     TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Recent Calls icon .
3. Touch **Missed**.
4. Touch a Missed Call entry to view the entry. Options from here:

- Touch CALL to place a call to the number.
- Touch MESSAGE to send a

  TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message
- Touch .

  Save(Contact info) / Erase/ Lock(Unlock)/ View Timers

2. Received

Allows you to view the list of incoming calls; up to 90 entries.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **RECENT CALLS** menu and press OK.
3. Press 2 **Received**.
4. Use the Directional Key to scroll to an entry, then
   - Press OK to view the entry.
   - Press the internal SEND key to place a call to the number.
   - Press the Right Soft Key **[Options]** to select:
     Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Erase All / Lock(Unlock) / Manage Calls / View Calls by Person / View Timers
   - Press the Left Soft Key **[Message]** to select:

     TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Recent Calls icon .
3. Touch **Received**.
4. Touch a Received Call entry to view the entry. Options from here:

- Touch Call to place a call to the number.
- Touch MESSAGE to send a

  TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message
- Touch .

  Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Lock(Unlock)/ View Timers

RECENT CALLS

3. Dialed

Allows you to view the list of outgoing calls; up to 90 entries.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **RECENT CALLS** menu and press OK.
3. Press 3 **Dialed**.
4. Use the Directional Key to scroll to an entry, then
   - Press OK to view the entry.
   - Press the internal SEND key to place a call to the number.
   - Press the Right Soft Key **[Options]** to select:
     Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Erase All / Lock(Unlock) / Manage Calls / View Calls by Person / View Timers
   - Press the Left Soft Key **[Message]** to select:
     TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Recent Calls icon .
3. Touch **Dialed**.

NOTE Touch to Erase All dialed calls or Manage Calls.

4. Touch a Dialed Call entry to view the entry. Options from here:

- Touch **Call** to place a call to the number.
- Touch **MESSAGE** to send a
  TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message
- Touch .
  Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Lock(Unlock)/ View Timers

4. All

Allows you to view the list of all calls; up to 270 entries.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **RECENT CALLS** menu and press OK.
3. Press 4 **All**.
4. Use the Directional Key to scroll to an entry, then
   - Press OK **OPEN** to view the entry.
   - Press the internal SEND key to place a call to the number.
   - Press the Right Soft Key **[Options]** to select:
     Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Erase All / Lock(Unlock) / Manage Calls / View Calls by Person / View Timers
   - Press the Left Soft Key **[Message]** to select:

     TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Recent Calls icon .
3. Touch **All**.
4. Touch a Call entry to view the entry. Options from here:

- Touch **Call** to place a call to the number.
- Touch **MESSAGE** to send a

  TXT Message/ Picture Message/ Video Message/ Voice Message
- Touch .

  Save to Contacts (Contact info) / Erase/ Lock(Unlock)/ View Timers

SHORTCUT

To quickly view a list of all your recent calls, press the internal SEND key or the external key from Standby mode.

RECENT CALLS

5. View Timers

Allows you to view the duration of selected calls.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **RECENT CALLS** menu and press OK.
3. Press 5 **View Timers**.
4. Use the Directional Key to scroll to a call list.

   Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter
5. Reset the selected Timer by pressing the Left Soft Key **[Reset]**, or reset all the recorded timers by pressing the Right Soft Key **[Reset All]** if you want to reset.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Recent Calls icon .
3. Touch **View Timers**.
4. Touch Reset next to a call list to reset it.

   Last Call/ All Calls/ Received Calls/ Dialed Calls/ Roaming Calls/ Transmit Data/ Received Data/ Total Data/ Last Reset/ Lifetime Calls/ Lifetime Data Counter
5. To reset all the recorded timers at once, touch All.

NOTE Not all Timers can be Reset.

VX11K_Eng_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:36 AM Page 99

VZ Navigator

The Navigator Menu allows you to get directions to locations when you're out and about.

- Voice-prompted turn-by-turn directions with auto-rerouting if you miss a turn
- View detailed color maps that can be panned and zoomed
- Find points of interest

Access and Options

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **VZ Navigator** menu and press OK.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the VZ Navigator icon .

My Music

Allows you to store and to listen to music right from your phone. Connect to V CAST Music with Rhapsody to download a variety of music, transfer music between your phone and your PC, manage and organize your music files, and more. For more details on using this feature, please see the My Music section on page 52.

Browser

The Browser feature allows you to access news, sports and weather from your Verizon Wireless device. Access and selections within this feature are dependent upon your service provider. For specific information on Browser access through your phone, contact your service provider.

Launching the Browser

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press [OK] **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Browser** menu and press [OK].

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Browser icon .

Ending a Browser Session

End a Browser session by pressing the internal [END] key or the external key.

Browser Navigation

Accessing embedded links and content

With Flip Open: Select items or links by moving the cursor with the Directional Key and pressing [OK]. Or, if the items are numbered, press the corresponding number key.

With Flip Closed: Select items or links by touching them on the screen.

HINT: If you're having trouble touching the exact link on the external screen, use the zoom button to zoom in and provide easier access to the link.

Scrolling / Fast Scrolling

Flip Open: Use the Directional Key to scroll through the content. Individual presses move a line at a time. Press and hold the Directional Key to scroll the browser screen.

Flip Closed: Use your fingertip to gently scroll in the direction you move your finger.
How quickly you move your finger determines the quickness of the scroll.

Panning

Drag the screen left to right to display web content that may be outside the viewing screen.

CAUTION Do not use a sharp item as your stylus because it could scratch your screen.

Returning to Home Page

With Flip Open: Press and hold CLR or press the Right Soft Key **[Menu]**, then select .

With Flip Closed: Touch , then touch .

Using the Browser Options

With Flip Open: Press the Right Soft Key **[Menu]** to view Browser options. Then press the Directional Key to scroll to the desired menu.

With Flip Closed: Touch . Then use your fingertip to scroll to the desired menu.

Browser Menu Options

- **History** Displays list of visited web pages.
- **Search in Page** Allows you to search the page for specific text.
- **RSS** Registered FEEDS are displayed.
- **Recent Pages** The 10 most recently visited pages are displayed along with a thumbnail.
- **Full Screen View** Use the whole screen, including the annunciator area, to view pages on both internal and external screens.
- **Setting** Allows you to configure your preferred Browser settings. The options are:

  Homepage Set the selected page as your Home Page.

  Font size Allows you to configure the font size. **X-small/ Small/ Normal/ Large/ X-large**

  Web Contents **Load Image/ Enable JavaScript/ Enable Flash/ Auto Text Wrapping/ Auto Page Fitting/ Block Pop-ups**

  Load Image If selected, web page images will be loaded.

  Enable JavaScript Allows you to activate JavaScript included in web pages. When disabled, the page may not load.

  Enable Flash Allows you to display flash contents.

  Auto Text Wrapping The text will automatically wrap (break into the next line) to fit the screen better.

Browser

Auto Page Fitting When loading a web page, customizes zoom level and adjusts web page to screen length.

Block Pop-ups Allows you to block pop-ups.

Advanced Setting

Passwords

- Save password for sites: Allows the Browser to save login info.

View Saved Passwords: Allows you to view saved web page login info.

Gesture Settings: Allows you to configure Screen Gesture settings.

Feed Settings: Allows you to customize RSS Feeds.

Security Settings: Allows you to set security settings or check security information.

Manage Memory: Allows you to delete Browser information, such as Cookie, Cache, History, the URL list or Auto Complete.

Restore Defaults Allows you to restore defaults for several Browser settings. **Homepage/ Display mode/ Gesture Settings/ Feed Settings/ Security Settings/ Others/ All**

- **Send URL** Allows you to send the link of the current page via a text message.
- **Column View On/Off** Displays web pages in a column view format.
- **Page Info** Displays information about the current web page.
- **Browser Info** Displays information about Browser.

Entering/Deleting Text, Numbers or Symbols

With Flip Open: Use the QWERTY keyboard to enter text. Press CLR to delete.

With Flip Closed: When a text entry field is touched or tapped, a Touch Keypad will pop up for you to enter text numbers or symbols. Simply touch the characters you want and touch ← to delete.

Flash Contents

Flash contents are supported with the FlashLite engine.
The following Codec formats are supported:

- **Video codec:** sorenson, on2
- **Audio codec:** mp3

Command bar icons on the External Touch Screen

URL Bar/ Web Search Allows you to enter a Web address to go to or enter text to search for.

Forward

Back Allows you to go back to the previous page.

Home Returns to Home Page.

Add Favorite

Favorites Allows you to see or add Favorites.

Manage Tabs

History Displays list of visited web pages.

URL List

Add Tab

Refresh Allows you to reload the current Web page. *During page loading, is displayed. Touch this to stop loading the page.

More Allows you to access more menus.

Search in Page Allows you to search a specific text in the current page.

ZOOM

From the Internal Keypad (Flip open):

1. Access the Browser.
2. Press the Left Soft Key [Zoom].
3. is displayed.
4. Zoom in.
   - Press the Up Directional key .
5. Zoom out.
   - Press the Down Directional key .

NOTE With the flip open, or closed, you can also use the Volume Keys to zoom in or out.

Browser

From the Touch Screen (Flip closed):

1. Access the Browser
2. Tap or scroll the screen.
3. [|↔|] and [−] [+] are displayed.
4. Zoom in.
   - Press hold [+] button.
5. Zoom out.
   - Press hold [−] button.
6. Fit to Screen
   - Press [|↔|] button.

Gesture Zoom from the Touch Screen (Flip closed)

1. **Double Tap Gesture** Automatically zooms string, column or image for the first double-tap. When double tapped again, zoom returns to default.

TIP From the internal screen, double-tap of OK Key will activate as zoom.

Using Gesture

1. Press Camera Key( ) or SEND Key( ) in the web page you are currently viewing. The Gesture guide screen displays.
2. Touch the screen and drag your finger in the direction of the Gesture guide menu function you desire.
   Ex) To activate History menu, drag the screen downward.

[History gesture]

Touch hold function

Touch and hold string or images with link. "Open link in new window" pops up and opens a new window.

RSS Feeds

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favorite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually.

Browser

1) Add New Feed

From the Touch Screen :

Touch ⏏ to bring up the Browser URL bar and menus. Then touch the RSS registration indicator and select the feed you would like to add. Edit any information necessary and touch Save to add the feed.

From the Internal Keypad :

Press Menu and use the cursor to highlight and select the RSS registration indicator . Select the feed you would like to add and edit any necessary information. Then press the Left Soft Key **[SAVE]** to add the feed.

2) View feeds

From the Touch Screen :

Touch ⏏ > More > RSS .

From the Internal Keypad :

Press the Right Soft Key [Menu] and select More > RSS .

To change update mode from Auto to Manual,

Menu -> More -> Setting -> Advanced Setting -> Feed Settings

VX11K_Eng_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:36 AM Page 107

SETTINGS & TOOLS

1. My Verizon

Check your subscription information ranging from your payment plan to your software upgrade or other available services.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 1 **My Verizon**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **My Verizon**.

2. Tools

Your phone tools include Voice Commands, Calculator, Ez Tip Calculator, Calendar, Alarm Clock, Document Viewer, Stopwatch, World Clock, Notepad, Drawing Pad, and USB Mass Storage.

2.1 Voice Commands

This feature provides you with the following options equipped with AVR (Advanced Voice Recognition) technology. Each option has its detailed information on the phone and you can check it out by pressing the Left Soft Key **[Info]** or by touching Info in the menu when operating the touch screen.

Access and Options

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 2 **Tools**.
4. Press 1 **Voice Commands**.
5. Press the Right Soft Key **[Settings]**.

Confirm Choices **Automatic/ Always Confirm/ Never Confirm**

Sensitivity Adjust the sensitivity as **More Sensitive / Automatic/ Less Sensitive**.

Adapt Voice If the phone asks you to repeat your voice command too often, train the phone to recognize your voice patterns. **Train Digits/ Train Words**

Prompts **Mode/ Audio Playback/ Timeout** For Mode, set Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only. For Audio Playback, set Speakerphone or Earpiece. For Timeout, set 5 seconds or 10 seconds.

CLR Key Activation If set to **On**, this setting allows you to activate Voice Command using the external .

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Touch **Voice Commands**.

To customize your voice commands, touch and **SETTINGS**.

Confirm Choices **Automatic/ Always confirm/Never confirm**
Sensitivity **More Sensitive/ Automatic/ Less Sensitive**.
Adapt Voice **Train Digits/ Train Words**
Prompt Mode **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**
Audio Playback **Speakerphone/ Earpiece**
Prompt Timeout **5 seconds/ 10 seconds**
CLR Key Activation **ON/ OFF**
Info

2.1.1 Call <Name or Number>

Say "Call" and then call someone simply by saying the phone number or name. Please speak clearly and exactly as in your Contacts list. When you have more than one contact number, you can state the name and number type of the contact (for example, 'Call John Work').

2.1.2 Send Msg to <Name or Number>

Say 'Send Message' and the voice command will prompt you for the type of message. After choosing the message type, system will ask you for the contact name, number or group. It will automatically start a message. If you say a full-sentence command, such as 'Send Message to Bob', it

would automatically start a text message without asking for the message type. When using 'Send Message' command, speak clearly and say the number, group name, or name exactly as it is entered in your Contacts list.

2.1.3 Go to <Menu>

The 'Go to' command allows you to access a menu within the phone (for example, 'Go to Calendar').
If no menu option is stated, a list of options will be provided.

2.1.4 Check <Item>

The "Check" command allows you to check out a wide range of items from the battery level, service mode, signal strength, GPS location, network status, volume, number of missed calls, voicemail, messages, to time and date.

2.1.5 Contacts <Name>

You can look up names in your Contacts (for example, 'Lookup John'):
Call/ Read out/ Create New/ Modify/ Erase

2.1.6 Redial

Allows you to automatically redial the last number called.

2.1.7 Play

Allows you to play songs saved in the phone.

2.1.8 My Verizon

The "My Verizon" command provides you with direct access to your Verizon Wireless account information.

2.1.9 Help

Provides a general guideline to using Voice Commands.

2.2 Calculator

Allows you to perform simple mathematical calculations. You can enter numbers up to eight digits.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 2 **Tools**.
4. Press 2 **Calculator**.
5. Enter the numbers to get the value you want. To cancel a calculation, press the Left Soft Key **[Reset]**. Press CLR to delete number(s).

6. Press the Right Soft Key **[Options]** to add parentheses, or power functions to the calculation.
7. Press OK to view the calculation result.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Touch **Calculator**.
5. Enter the numbers to get the value you want. To cancel a calculation, touch Reset .
6. Touch = to view the result.

NOTE Touch ( ) ^ + − to add parentheses, power, or plus or minus functions to the calculation.

2.3 Ez Tip Calculator

Allows you to quickly and easily calculate bill amounts using the bill total, tip % and number of people as variables.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 2 **Tools**.
4. Press 3 **Ez Tip Calculator**.
5. Enter the variable fields (Total bill, Tip (%), Split) and the corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.
6. Press the Left Soft Key **[Reset]** for another calculation.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Touch **Ez Tip Calculator**.
5. Enter the variable fields (Total bill, Tip %, Split).

- Touch the Total bill field and touch keys appear to enter the amount.

- Touch the left and right arrow keys to increase or decrease the amount(s).

  Corresponding calculation fields (tip and total for each person) appear automatically.

6. Touch **Reset** for another calculation.

2.4 Calendar

Allows you to keep your agenda convenient and easy to access. Simply store your appointments and your phone will alert you with a reminder you set.

SHORTCUT

Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone, then touch to access the shortcut menu, then touch the Calendar Icon 12.

Using the Internal Keypad

With the flip open, pressing the Directional Key from Standby mode shortcut to Calendar by default.

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 2 **Tools**.
4. Press 4 **Calendar**.
5. Use the Directional Key to scroll to the scheduled day.

   Left to the previous day.

   Right to the next day.

   Up to the previous week.

   Down to the next week.

6. Press the Right Soft Key **[Options]**.

   Weekly/ Go To Date/ Go To Today/ Search/ Erase Old/ Erase All/ Send

7. Press the Left Soft Key **[Add]**.
8. Enter Subject, then scroll down to set other remaining settings.
9. Scroll to a Calendar setting field, then press the Left Soft Key **[Set]**. For each Calendar event you can set:
   - Start Time
   - End Time
   - Repeat
   - Until
   - Alerts
   - Tones
   - Vibrate
10. Press OK **[SAVE]** when Calendar information is complete.

SETTINGS & TOOLS

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Touch **Calendar**.
5. Touch the scheduled day.
6. Touch Options .

   Weekly/ Go To Date/ Go To Today/ Search/ Erase Old/ Erase All/ Send
7. Touch **Add** .
8. Touch Subject field and fill it in.
9. Scroll and touch Calendar setting fields. For each Calendar event you can set:
   - Start Time
   - End Time
   - Repeat
   - Until
   - Alerts
   - Tones
   - Vibrate
10. Touch **SAVE** when Calendar information is complete.

2.5 Alarm Clock

Allows you to set one of ten alarms. At the alarm time, a notification will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

SHORTCUT

Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone, then touch to access the shortcut menu, then touch the Alarm Clock Icon .

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 2 **Tools**.
4. Press 5 **Alarm Clock**.
5. Press the Left Soft Key **Add**. (Up to 10 can be added.)
6. Enter the alarm information including:
   - Set Time
   - Repeat
   - Ringtone
7. Use the Directional Key to scroll to the information you want to set, then press the Left Soft Key **[Set]** to view your setting choices.
8. Press OK **[SAVE]** after setting all of the Alarm fields as necessary.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Touch **Alarm Clock**.
5. Touch **Add**. (Up to 10 can be added).
6. Touch the fields to edit the alarm information, including:
   - Set Time
   - Repeat
   - Ringtone
7. Touch **SAVE** after setting all of the Alarm fields as necessary.

2.6 Document Viewer

Allows you to use your device to view a document saved to a microSD™ card.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press .
3. Press **Tools**.
4. Press **Document Viewer**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Touch **Document Viewer**.

2.7 Stopwatch

Allows you to use your phone as stopwatch.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press .
3. Press **Tools**.
4. Press **Stopwatch**.
5. Press **[START]**, then options from here:
   - Press the Left Soft Key **[Lap]**.

- Press OK **[STOP]**.
- Press the Right Soft Key **[Reset]**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Touch **Stopwatch**.
5. Touch START, the options are:
   - LAP .
   - STOP .
   - RESET .

2.8 World Clock

Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 2 **Tools**.
4. Press 8 **World Clock**.
5. Press the Right Soft Key **[Cities]** to choose from a list of available cities.
6. Select a city from the list, then press OK . The display shows the position of the city on a global map.
7. Press OK again to zoom in on the city and view its date and time infomation.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **World Clock**.
5. Touch CITIES to choose from a list of available cities.

NOTE Touch GO TO to search for the city by typing into the search field.

6. Touch a city from the list.
   The display shows the position of the city on a global map.

7. Touch OK to zoom in on the city and view its date and time infomation.

NOTE With the Left Soft Key **[Set DST]** or touch SET DST set to daylight saving time.

2.9 Notepad

Allows you to add, read, edit, and erase notes.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 2 **Tools**.
4. Press 9 **Notepad**.
5. Press the Left Soft Key **[Add]** to write a new note.
6. After filling in the note, press OK to save it.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Notepad**.
5. Touch Add to write a new note.

NOTE Touch Abc to change the entry mode.

6. After filling in the note, touch SAVE to save it.

2.10 Drawing Pad

This function allows you to draw freely so that you can simply save the image, send it in a message or set it as a Wallpaper.

Using the Internal Keypad

Allows you to manage (e.g., view, erase, and send), but not create drawings.

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 2 **Tools**.
4. Press 0 **Drawing Pad**.

SETTINGS & TOOLS

Using the External Touch Screen

Allows you to create and manage your drawings.

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Drawing Pad**.
5. Touch **Add** .
   Touch to choose color, to choose a pen size, to choose the eraser size, to undo, and to save.

2.11 USB Mass Storage

This menu allows you to transfer content from your phone to your Windows® XP or Windows Vista™ PC (or vice versa) when your phone is connected to your Windows® XP or Windows Vista™ PC with a compatible USB cable. Mac OS operating system is not supported.
You can only access this menu when a microSD™ card is inserted in your phone (see page 24 to insert it).

NOTE Do not insert or remove the microSD™ card while playing, deleting or downloading Pictures/ Videos/ Music/ Sounds.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 2 **Tools**.
4. Scroll to **USB Mass Storage** then press OK .

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Tools**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **USB Mass Storage**.

3. Bluetooth Menu

The enV® TOUCH is compatible with devices that support the Bluetooth® Headset, Handsfree, Dial Up Networking, Stereo, Phonebook Access, Basic Printing, Object Push* File Transfer, Basic Imaging and Human Interface profiles**.
You may create and store 20 pairings within the enV® TOUCH and connect to one device at a time.
The approximate communication range for Bluetooth® wireless technology is up to 30 feet (10 meters).
Bluetooth QD ID B015142

SHORTCUT

Unlock the Touch Screen by sliding the image up or pressing the Unlock Key ( ) on the left side of your phone, then touch to access the Shortcut menu, then touch the Bluetooth® Icon .

NOTE Read the user guide of each Bluetooth® accessory that you are trying to pair with your phone because the instructions may be different.

NOTE Your phone is based on the Bluetooth® specification, but it is not guaranteed to work with all devices enabled with Bluetooth® wireless technology. Phone does not support ALL Bluetooth® OBEX Profiles.
*Object(vcard/vcal/image/video) push/business exchange/ business card pull
** For vehicle/accessory compatibility go to www.verizonwireless.com/ bluetoothchart.

3.1 Add New Device

Pairing is the process that allows the handset to locate, establish, and register 1-to-1 connection with the target device.

For pairing with a new Bluetooth® device Using the Internal Keypad

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.
2. Press OK **[MENU]**.
3. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
4. Press 3# **Bluetooth Menu**.
5. Press 1 **Add New Device**.
6. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Select **Yes**.
7. "PLACE DEVICE YOU ARE CONNECTING TO IN DISCOVERABLE MODE" displays and press OK **[START]**.
8. The device will appear in **Add New Device** menu once it has been located. Highlight the device and press OK.
9. The handset will prompt you for the passcode. Consult the

Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passcode and press OK.

10. Once pairing is successful, select either **Always Ask** or **Always Connect** and press OK. (except headset devices)

11. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and the Bluetooth® device connected icon will show up on your enunciator exchanging info with the Bluetooth® device.

Using the External Touch Screen

1. Follow the Bluetooth® accessory instructions to set the device to pairing mode.

2. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.

3. Touch the Settings & Tools icon .

4. Touch **Bluetooth Menu**.

5. Touch ADD.
   Set the desired device to pairing.

6. If Bluetooth® power is set to off, you will be prompted to turn power on. Touch **Yes**.

7. Touch START.

8. The device will appear in **Add New Device** menu. Once it has been located, touch the device.

9. The handset will ask you for the passcode. Consult the Bluetooth® accessory instructions for the appropriate passcode (typically “0000” - 4 zeroes). Enter the passcode.

10. Once pairing is successful, touch either **Always Ask** or **Always Connect**. (except audio devices)

11. Once connected, you will see the device listed in the Bluetooth® Menu and the Bluetooth® device connected icon will show up on your enunciator when exchanging info with the Bluetooth® device.

Icon Reference in Adding New Device

When the Bluetooth® wireless connection is built and paired devices are found, the following icons are displayed.

- **Icon References When a Bluetooth® Wireless Connection is Searched** (neither connected nor paired).

	When an audio device is searched by your enV® TOUCH device
	When a PC is searched by your enV® TOUCH device
	When a PDA is searched by your enV® TOUCH device
	When another phone device is searched by your enV® TOUCH device
	When a printer is found by your enV® TOUCH device
	When other undefined devices are found by your enV® TOUCH device
	When a keyboard is found by your enV® TOUCH device

My Phone Name

Allows you to edit the name of the Bluetooth® device when Add New Device menu is highlighted.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip, then press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 3 **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key **[Options]**.
5. Press 1 **My Device Info.**
6. Use the keypad to edit the phone's Bluetooth® name.
7. Press OK to save and exit.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Bluetooth Menu**.
4. Touch .
5. Touch **My Device Info.**
6. Touch **RENAME DEVICE**.

SETTINGS & TOOLS

7. Use the pop-up keypad to edit the phone's Bluetooth® name. and touch **Done**.

TIP
Bluetooth® wireless connection is dependent on your Bluetooth® stereo device. Even though you want to connect with a headset that supports both HFP and A2DP, you may only be able to connect with one.

Turn On/Off

Allows you to set the phone's Bluetooth® power On/Off.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to access the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 3 **Bluetooth Menu**.
4. Press the Left Soft Key **[Turn On]/[Turn Off]**.

NOTE By default, your device's Bluetooth® functionality is turned off.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon.
3. Touch **Bluetooth Menu**.
4. Touch **TURN ON** / **TURN OFF**.

3.2 Discovery Mode

Allows you to set whether your device is able to be searched by other Bluetooth® devices in the area.

Using the Internal Keypad

1. Press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 3 **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key **[Options]**.
5. Press 2 **Discovery Mode**.
6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK. **On/ Off**

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon.
3. Touch **Bluetooth Menu**.

TIP

Simply touch SHOW to enter Discovery Mode.

4. Touch .
5. Touch **Discovery Mode**.
6. Touch a setting.

   On/ Off

3.3 Supported Profiles

Allows you to see profiles that your enV® TOUCH phone can support.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 3# **Bluetooth Menu**.
4. Press the Right Soft Key **[Options]**.
5. Press 3# **Supported Profiles**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Bluetooth Menu**.
4. Touch .
5. Touch **Supported Profiles**.

When the Bluetooth function is turned on during a call

When the Bluetooth function is turned off during a call

NOTES

- If you want to view your options for a device already in your paired list, touch and hold the name of the device in the list to connect. For a list of pairing options to choose from, just touch .
- When the flip is open in the pairing list, you can disconnect the connected device with the blue arrow signal by pressing OK. Reversely, you can turn it on by pressing OK again.
- When an audio device is connected, then you select another device and press OK, the connection is transferred from the audio device to the other one.
- If your search fails to find any pairing device, or you want to search again, touch the REFRESH Touch Key to try again.
- Send Picture allows you to send image to devices that support Object Push profile.
- Print or Print Picture allows you to print image to devices that support Basic Printing profile.

TIPS

- The Human Interface Design (HID) profile is supported only from keyboard input and available only when the flip is open.

- The Headset, Handsfree, and Stereo profiles supported by enV® TOUCH provides you with the ability to use the integrated music player (and optional Bluetooth® stereo headset) to listen to WMA, MP3, AAC, AAC+, etc. music providing you with listening enjoyment.
- Object Push Profile allows you to transfer a contact entry (vCard) and/or transfer a calendar event (vCal) to another OPP-enabled Bluetooth® device.
- Image transfer of user generated content is available via the Basic Imaging Profile. This profile allows sending of non-protected images to a compatible device for storing and printing.
- Phonebook Access Profile allows your car kit and your phone to share information. By pairing the devices and connecting with this profile, you can access and use your phone book data while in your vehicle.
- File Transfer allows sending or receiving non-protected data files to a compatible Bluetooth® device.
- Basic Print Profile is a profile to transfer user-generated images to a printer and print them out. The steps are: Open the flip and press **[MENU]** -> press to access the **Media Center** menu -> press **Picture & Video** -> press **My Pictures** -> Highlight the picture you want to print and press the Right Soft Key **[Options]** -> use the Directional Key to scroll to **Print** and press **Print via Bluetooth** to select a Bluetooth device and print.

4. Sounds Settings

Provides options to customize the phone's sounds.

4.1 Master Volume

Allows you to set volume settings.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press .
3. Press **Sounds Settings**.
4. Press **Master Volume**.
5. Adjust the volume with the Directional Key then press to save the setting.

TIP

You can try playing each master volume with the Left Soft Key **[Play]**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.

4. Touch **Master Volume**.
5. Adjust the volume by touching more or fewer volume bars and touch SET to save the setting.

4.2 Call Sounds

Allows you to set how the phone alerts you for types of incoming calls.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 2 **Call Sounds**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Call Sounds**.

4.2.1 Call Ringtone

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 2 **Call Sounds**.
5. Press 1 **Call Ringtone**.
6. Use the Directional Key to scroll to a ringtone then press OK to save the sound.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Call Sounds**.
5. Touch **Call Ringtone**.
6. Touch a ringtone, then touch OK to save the sound.

SETTINGS & TOOLS

4.2.2 Call Vibrate

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 2 **Call Sounds**.
5. Press 2 **Call Vibrate**.
6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   On/ Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Call Sounds**.
5. Touch **Call Vibrate** to toggle the setting.

   On/ Off

4.2.3 Caller ID Announcement

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 2 **Call Sounds**.
5. Press 3 **Caller ID Announcement.**
6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   Ring Only/ Caller ID + Ring/ Name Repeat

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Call Sounds**.
5. Touch **Caller ID Announcement**.
6. Touch a setting.

   Ring Only/ Caller ID + Ring/ Name Repeat

4.3 Alert Sounds

Allows you to select the alert type for new messages or missed calls.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 3 **Alert Sounds**.
5. Select **TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail/ Emergency Tone/ Missed Call**.

- Each Alert Sounds submenu has the following options.

  Tone/ Vibrate/ Reminder

- Emergency Tone has the following options.

  Alert/ Vibrate/ Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Alert Sounds**.
5. Touch **TXT Message/ Multimedia Message/ Voicemail/ Emergency Tone/ Missed Call.**

- Each Alert Sounds menu has the following options.

  Tone/ Vibrate/ Reminder

- The Emergency Tone has the following options:

  Alert/ Vibrate/ Off

4.4 Keypad Volume

Allows you to set the keypad volume.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 4 **Keypad Volume**.
5. Adjust the volume with the Directional Key then press OK to save the setting.

SETTINGS & TOOLS

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Keypad Volume**.
5. Adjust the volume by touching more or fewer volume bars and touch SET to save the setting.

4.5 Digit Dial Readout

Allows you to set the phone to readout the digits you dial.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 5 **Digit Dial Readout** to toggle the setting.

   On/ Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Digit Dial Readout.** to toggle the setting.

   On/ Off

4.6 Service Alerts

Allows you to set any of the four Alert options to either On or Off.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 6 **Service Alerts**.
5. Select an alert option.

ERI Alerts you to the status of cellular service.
ERI: Enhanced Roaming Indicator

Minute Beep Alerts you 10 seconds before the end of every minute during

a call.

Call Connect Alerts you when the call is connected.

Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   On/ Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.
4. Touch **Service Alerts**.
5. Touch an alert option to toggle the setting **On** or **Off**.

ERI Alerts you to the status of cellular service.
ERI: Enhanced Roaming Indicator

Minute Beep Alerts you 10 seconds before the end of every minute during a call.

Call Connect Alerts you when the call is connected.

Charge Complete Alerts you when the battery is completely charged.

4.7 Power On/Off

Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on/off.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 4 **Sounds Settings**.
4. Press 7 **Power On/Off**.
5. Select **Power On Sound / Power On Vibrate / Power Off Sound / Power Off Vibrate.**
6. Use the Directional Key to scroll to the setting then press OK.

   On/ Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Sounds Settings**.

4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Power On/Off**.
5. Touch **Power On Sound / Power On Vibrate / Power Off Sound / Power Off Vibrate** to toggle the setting between:

   On/ Off

5. Display Settings

Provides options to customize the phone's display screen.

5.1 Banner

Allows you to enter text to display on the inner LCD and outside LCD. You can enter up to 23 characters each.

5.1.1.1 Internal Banner

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 1 **Banner**.
5. Press 1 **Personal Banner**.
6. Press 1 **Internal Banner**.
7. Enter the banner text you want to display on the inside LCD, then press OK to save it.

NOTE To change the font color, use the Directional Key to select the color.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Banner**.
5. Touch **Personal Banner**.
6. Touch **Internal Banner**.
7. Enter the banner text and touch **DONE**.

NOTE To change the font color, touch , touch Font Color, then touch the color you want.

5.1.1.2 External Banner

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 1 **Banner**.
5. Press 1 **Personal Banner**.
6. Press 2 **External Banner**.
7. Enter the text you want to display on the outside LCD, then press OK to save it.

NOTE To change the font color, use the Directional Key to select the color.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Banner**.
5. Touch **Personal Banner**.
6. Touch **External Banner**.
7. Enter the banner text and touch DONE.

NOTE To change the font color, touch , touch Font Color, then touch the color you want.

5.1.2 ERI Banner

If you use ERI Service, ERI Text is shown on the sub banner.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 1 **Banner**.
5. Press 2 **ERI Banner**.
6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   On/ Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.

2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Banner**.
5. Touch **ERI Banner** to toggle the setting.

   On/ Off

5.2 Backlight

Allows you to set the duration for illuminating the backlight. Screens and Keypad are set separately.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 2 **Backlight**.
5. Choose a Backlight submenu and press OK .
   Internal Backlight/ External Backlight/ Keypad Backlight

- **Internal Backlight:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off
- **External Backlight:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ 1 Minute
- **Keypad Backlight:** 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Backlight**.
5. Touch a Backlight submenu.

- **Internal Backlight**: 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off
- **External Backlight**: 7 Seconds/ 10 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds
- **Keypad Backlight**: 7 Seconds/ 15 Seconds/ 30 Seconds/ Always On/ Always Off

TIP

When the phone's main backlight is set to Always On, the battery may deplete more quickly because it deactivates power save mode, which may shorten battery life.

5.3 Wallpaper

Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone. The possibilities are endless, but Fun Animations, in particular, provide you with flash screens for your background wallpaper and Slide Show allows you to select several images to display in slides as wallpaper.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 3 **Wallpaper**.
5. Select **Internal Wallpaper/ External Wallpaper**.
6. Choose a submenu and press OK.

   My Pictures/ My Videos/ Fun Animations
7. Select from available screens then press OK.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Wallpaper**.
5. Touch **Internal Wallpaper/ External Wallpaper**.
6. Touch a submenu.
   My Pictures/ My Videos/ Fun Animations
7. Touch your choice, then touch SET.

5.4 Charging Screen

Allows you to set separate screensavers for both internal and the external screens to prevent others from seeing your personal phone information while charging.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.

3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 4 **Charging Screen** .
5. Select **Internal Charging Screen** or **External Charging Screen**.
6. Scroll to a setting and press OK.

No Image/ Desk Clock/ Calendar

NOTE Press the Left Soft Key **[View]** to view the options before setting it.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Charging Screen**.
5. Touch **Internal Charging Screen** or **External Charging Screen**.
6. Touch a setting.

No Image/ Desk Clock/ Calendar

5.5 Display Themes

Allows you to choose between different themes for the phone's menus.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 5 **Display Themes.**
5. Use the Directional Key to highlight a setting, then press OK.

Modern Retro/ Blue Inspiration

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Display Themes.**
5. Touch a setting.

Modern Retro/ Blue Inspiration

5.6 Menu Fonts

Allows you to set menu fonts.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 6 **Menu Fonts**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   VZW Font/ LG Serif/ LG Edge/ LG Joy/ LG Script

NOTE Press the Left Soft Key **[View]** to preview the selected menu font.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Menu Fonts**.
5. Touch a setting.
   VZW Font/ LG Serif/ LG Edge/ LG Joy/ LG Script

5.7 Dial Fonts

Allows you to set the dial font size. This setting is helpful for those who need the text to display a little bit larger.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 7 **Dial Fonts**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   Normal/ Large Only

NOTE Press the Left Soft Key **[View]** to preview the selected dial font.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .

3. Touch **Display Settings**.
4. Touch **Dial Fonts**.
5. Touch a setting.
   Normal/ Large Only

5.8 Internal Clock Format

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 5 **Display Settings**.
4. Press 8 **Internal Clock Format**.

   Normal/Analog/Digital 12/Large Digital 12/Digital 24/Large Digital 24/Dual/Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Display Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Internal Clock Format**.

   Normal/Analog/Digital 12/Large Digital 12/Digital 24/Large Digital 24/Dual/Off

6. Touch Settings

Allows you to customize settings of the external Touch Screen on your phone.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 6 **Touch Settings**.
4. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   Auto Lock On/ Off

   Vibrate Type Short/ Double/ Long

   Vibrate Level Off/ Low/ Medium/ High

   Vibrate Effect On/ Off

   Sound Wood Block/ Jelly/ Clean/ Echo/ Off

   Calibration

NOTE The Calibration setting allows you to calibrate the Touch Screen for improved touch accuracy based on your touch.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Touch Settings**.
4. Touch a setting.

   Auto Lock **On / Off**

   Vibrate Type **Short / Double / Long**

   Vibrate Level **Off / Low / Medium / High**

   Vibrate Effect **ON/ OFF**

   Sound **Wood Block/ Jelly/ Clean/ Echo/ Off**

   Calibration

7. Phone Settings

The Phone Settings Menu allows you to designate specific settings to customize how you use your phone.

7.1 Airplane Mode

Allows you to use the menu functions except making calls, Bluetooth® feature, and web accessing, when radio transmission is restricted. Activating Airplane Mode will disable all wireless communications. When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 1 **Airplane Mode**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK. **On/ Off**

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Airplane Mode**.
5. Touch a setting.
   On/ Off

7.2 Set Shortcuts

Enables you to personalize your shortcuts including Internal My Shortcuts, Internal Directional Keys, and Qwerty Shortcut. From Standby mode with the flip open, pressing the right directional key displays the MY SHORTCUTS screen.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 2 **Set Shortcuts**.
5. Select a shortcut you want to set.

   Internal My Shortcuts/ Internal Directional Keys/ Qwerty Shortcut

Internal My Shortcuts

- Scroll to Shortcut 1, 2, 3, or 4, then press OK **[SET]**.
- Scroll and select the shortcut you want from the list.

Internal Directional Keys

- Scroll to Up, Left, or Down Directional Key, then press OK **[SET]**.
- Scroll and select the shortcut you want from the list.

Qwerty Shortcut

- When you open the flip and start typing on the Qwerty keyboard, the Shortcut you set will activate:

  Off / Search Contact / New TXT Message / New Note

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.

2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Set Shortcuts.**
5. Set shortcuts.

Internal My Shortcuts

- Touch Shortcut 1, 2, 3, or 4, then touch the new shortcut you want to set for it.

Internal Directional Keys

- Touch Up, Left, or Down Directional Key, then touch the new shortcut you want to set for it.

Qwerty Shortcut

- When you open the flip and start typing on the Qwerty keyboard, the Shortcut you set will activate:

  Off / Search Contact / New TXT Message / New Note

7.3 Voice Commands

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press .
3. Press **Phone Settings**.
4. Press **Voice Commands**.

   Confirm Choices **Automatic/ Always Confirm/ Never Confirm**

   Sensitivity **More Sensitive/ Automatic/ Less Sensitive**

   Adapt Voice **Train Digits/ Train Words**

   Prompts **Mode/ Audio Playback/ Timeout**
   For Mode, set **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**.
   For Audio Playback, set **Speakerphone** or **Earpiece**.
   For Timeout, set **5 seconds** or **10 seconds**.

   CLR Key Activation **On/ Off**

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Voice Commands**.

   Confirm Choices **Automatic/ Always Confirm/ Never Confirm**

   Sensitivity **More Sensitive/ Automatic/ Less Sensitive**

Adapt Voice **Train Digits/ Train Words**

Prompt Mode **Prompts/ Readout + Alerts/ Readout/ Tones Only**

Audio Playback **Speakerphone/ Earpiece**

Prompt Timeout **5 seconds/ 10 seconds**

CLR Key Activation **On/ Off**

Info

7.4 Language

Allows you to set the bilingual (English or Spanish) feature according to your preference.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 4 **Language**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   English/ Español

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Language**.
5. Touch a setting.

   English/ Español

7.5 Location

Allows you to set GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 5 **Location**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   Location On/ E911 Only

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Touch **Location**.
5. Touch a setting.
   Location On/ E911 Only

NOTES

- GPS satellite signals are not always received by the phone under bad atmospheric and environmental conditions, indoors, etc.
- When a location lock mode is activated in the Security Menu, the lock code is required when you enter location menu. The lock code is the same 4 digits you use as your device lock code; initially the last 4 digits of your phone number.
- When in Airplane Mode, services supporting Location On functionality (such as Chaperone) will be suspended.

7.6 Current Country

The Current Country menu allows you to change the phone settings to reflect the Country where you are currently located.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 6 **Current Country**.
5. Select a desired country and press OK.

NOTE To assure that your phone works properly while you travel, please verify the country of your current location, so the correct country code can be applied.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Current Country**.
5. Touch a desired country.

SETTINGS & TOOLS

7.7 Security

The Security menu allows you to secure the phone electronically.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 7 **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
   The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon.
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upwardpressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
   The lock code is the last 4 digits of your mobile phone number if it is set. The lock code is the last 4 digits of your MEID if your mobile phone number is not set.

7.7.1 Edit Codes

Allows you to enter a new four-digit lock code.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 7 **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press 1 **Edit Codes**.
7. Choose **Phone Only** or **Calls & Services**, then enter your new lock code. Enter it again to confirm it.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to

unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.

2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Edit Codes**.
7. Touch **Phone Only** or **Calls & Services**, then enter your new lock code. Enter it again to confirm it.

7.7.2 Restrictions

Allows you to set separate restrictions for Location Setting, Calls, Messages, and Dial Up Modem.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 7 **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press 2 **Restrictions**.
7. Enter the four-digit PIN code.
8. Scroll to a Restrictions submenu then press OK .
   Location Setting/ Calls/ Messages/ Dial-up Modem
9. Use the Directional Key to set restriction then press OK .

   Location Setting Lock Setting/ Unlock Setting

   Incoming Calls Allow All/ Contacts Only/ Block All

   Outgoing Calls Allow All/ Contacts Only/ Block All

   Incoming Messages Allow All/ Block All

   Outgoing Messages Allow All/ Block All

   Dial-up Modem Allow All/ Block All

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward

pressure to scroll the list up, then touch **Security**.

5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Restrictions**.
7. Enter the four-digit PIN code.
8. Touch a Restrictions submenu, then the setting.

   Location Setting Lock Setting/ Unlock Setting

   Incoming Calls Allow All/ Contacts Only/ Block All

   Outgoing Calls Allow All/ Contacts Only/ Block All

   Incoming Messages Allow All/ Block All

   Outgoing Messages Allow All/ Block All

   Dial-up Modem Allow All/ Block All

7.7.3 Phone Lock

Keeps your phone from unauthorized use. Once the phone is locked, it's in restricted mode until the lock code is entered. You can receive phone calls and still make emergency calls. You can modify the lock code using the Edit Codes submenu within the Security menu.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 7 **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press 3 **Phone Lock**.
7. Scroll to an option then press OK.

   Unlocked The phone is not locked (Lock mode can be used).

   On Power Up The phone is locked when it is turned on.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Phone Lock**.

7. Touch a setting.

   Unlocked The phone is not locked (Lock mode can be used).

   On Power Up The phone is locked when it is turned on.

7.7.4 Lock Phone Now

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 7 **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press 4 **Lock Phone Now**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Lock Phone Now**.

7.7.5 Reset Default

Allows you to reset your phone to the factory default settings.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 7 **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press 5 **Reset Default**.
7. After reading the warning message, press OK.
8. Press OK to select **Revert**.

   A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the

left side of your phone and touch to access the menu.

2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Reset Default**.
7. After reading the warning message, touch OK.
8. Touch **Revert**.
   A confirmation message is displayed briefly before the phone resets itself.

7.7.6 Restore Phone

Allows you to erase all user data and Contact information you've entered in the phone's memory so it's as if it just left the factory.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 7 **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Press 6 **Restore Phone**.
7. After reading the warning message, press OK.
8. Enter the four-digit lock code.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Security**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Touch **Restore Phone**.
7. After reading the warning message, touch OK.
8. Enter the four-digit lock code.

7.8 System Select

Allows you to set up the phone management environment. Leave this setting as the default unless you want to alter system selection as instructed by your service provider.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 8 **System Select**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   Home Only : You can make/receive call in home network only.

   Automatic : You can make/receive call in home or roam network. The roaming rate applies when not in the home service area.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **System Select**.
5. Touch a setting.

   Home Only : You can make/receive call in home network only.

   Automatic : You can make/receive call in home or roam network. The roaming rate applies when not in the home service area.

7.9 NAM Select

Allows you to select the phone's NAM (Number Assignment Module) if the phone is registered with multiple service providers.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 7 **Phone Settings**.
4. Press 9 **NAM Select**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   NAM1/ NAM2

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Touch **Phone Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **NAM Select**.
5. Touch a setting.

   NAM1/ NAM2

8. Call Settings

The Call Settings Menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls.

8.1 Answer Options

Allows you to determine how the phone will answer an incoming call.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 1 **Answer Options**.
5. Use the Directional Key to scroll to setting(s), then press OK.

   Flip Open(Speakerphone)/ Any Key/ Auto with Handsfree

NOTE Auto with Handsfree is available only when any external device is connected to your phone.

6. Press the Left Soft Key **[Done]**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Touch **Answer Options**.

5. Touch setting(s) you want.

   Flip Open(Speakerphone)/ Any Key/ Auto with Handsfree

6. Touch DONE.

8.2 End Call Options

Allows you to determine how the phone will disconnect a call.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 2 **End Call Options**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   Flip Close / End Key Only

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon.
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Touch **End Call Options**.
5. Touch a setting.

   Flip Close / End Key Only

8.3 Show Dialpad

This option allows dialpad to appear automatically when you place a call to voicemail or to a toll-free number that may need you to enter numbers.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 3 **Show Dialpad.**
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   Voicemail/Toll-Free/ All calls/ Customized Number

6. Press the Left Soft Key **[Done]**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Touch **Show Dialpad.**
5. Touch a setting.

   Voicemail/Toll-Free/ All calls/ Customized Number
6. Touch DONE .

8.4 Auto Retry

Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 4 **Auto Retry**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK .

   Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Touch **Auto Retry**.
5. Touch a setting.

   Off/ Every 10 Seconds/ Every 30 Seconds/ Every 60 Seconds

8.5 TTY Mode

Allows you to attach a TTY device enabling you to communicate with parties also using a TTY device. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice. Voice can also be translated into characters and then displayed on the TTY.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 5 **TTY Mode**.

   An explanation message is displayed.
5. Press OK to continue.
6. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Touch **TTY Mode**.
5. Touch a setting.

   TTY Full/ TTY + Talk/ TTY + Hear/ TTY Off

TTY Full:

- Users who cannot talk and hear send and receive a text message through TTY equipment.

TTY + Talk:

- Users who can talk but cannot hear receive a text message and send voice through TTY equipment.

TTY + Hear:

- Users who can hear but cannot talk send a text message and receive voice through TTY equipment.

TTY Off:

- Users send and receive without TTY equipment.

Connecting TTY Equipment and a Terminal

1. Connect a TTY cable to TTY connection on the terminal (TTY connection location is the same as a headset jack).
2. Enter the phone menu and set the desired TTY mode.
3. After setting a TTY mode, check the LCD screen of the phone for the TTY icon.

4. Connect the TTY equipment to the power source and turn it on.
5. Make a phone connection to the desired number.
6. When connection is made, use the TTY equipment to type in and send a text message or send voice.
7. The voice or text message from the receiver end displays on the TTY equipment display.

8.6 One Touch Dial

Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the speed dial digit. If set to Off, designated Speed Dial numbers will not function.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 6 **One Touch Dial**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.

   On/ Off

TTY Mode (Tele Type writer)

Menu	User	Feature	Transmission/ Receiving Mode	When making communications with a normal terminal
TTY Full	For hearing-/ verbally-impaired		text message transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Talk	For hearing-impaired	able to talk	voice transmission, text message receiving	Operator required
TTY + Hear	For verbally-impaired	audible	text message transmission, voice receiving	Operator required
TTY Off			voice transmission, voice receiving	

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Touch **One Touch Dial** to toggle the setting.

   On/ Off

8.7 Voice Privacy

Allows you to set the voice privacy feature for CDMA calls. CDMA offers inherent voice privacy. Check with your service provider for availability.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 7 **Voice Privacy**.
5. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK .

   On/ Off

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Voice Privacy** to toggle the setting.

   On/ Off

SETTINGS & TOOLS

8.8 DTMF Tones

Allows you to set the DTMF tone length.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 8 **DTMF Tones**.
5. Select a setting.
   Normal/ Long

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **DTMF Tones**.
5. Touch a setting.
   Normal/ Long

8.9 Assisted Dialing

Allows easy dialing of international calls while roaming in another country. If set to On, Assisted Dialing is displayed in calling screen.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 8 **Call Settings**.
4. Press 9 **Assisted Dialing**.
5. Press 1 **Assisted Dialing** and select a setting.
   On/ Off
6. Press 2 **Reference Country** then scroll through the list to find the country you want and press OK key OK.

NOTE For example: A device in a China is trying to reach a U.S. number, 201-555-5555(Reference Country is U.S.A.) replace "+" code with IDD prefix for China.
User Enters: +1-201-555-5555,
Assisted Dialing: 00-1-201-555-5555

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Call Settings**.
4. Touch **Assisted Dialing** to toggle the setting.
   On/ Off
5. Touch **Reference Country** then scroll through the list to find the country you want.
6. Touch the Set icon next to the selected country to edit and save the Country code, IDD Prefix(International Direct Dial), NDD Prefix, Area/City Code and Length(Length of Phone Number), then touch SAVE to set.

9. USB Auto Detection

Your phone automatically detects a USB device when it is connected to your phone for Media Sync Mode, Modem Mode or Ask On Plug. If the option is set to Ask On Plug, you are asked to confirm whenever the connection is made.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 9 **USB Auto Detection**.
4. Use the Directional Key to scroll to a setting, then press OK.
   Media Sync Mode/ Modem Mode/ Ask On Plug

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **USB Auto Detection**.
4. Touch a setting.
   Media Sync Mode/ Modem Mode/ Ask On Plug

SETTINGS & TOOLS

10. Memory

Allows you to check your enV® TOUCH internal phone memory as well as the microSD™ external memory.
The enV® TOUCH can access the following file types stored on the removable microSD™ card.

My Pictures: png, jpg, bmp, gif

My Sounds: mid, qcp (used for MMS, cannot be set as ringtones)

My Videos: 3gp, 3g2

My Music: wma, mp3, wav, m4a

10.1 Save Options

Allows you to select which memory (phone or memory card) to use to save your files.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 0 **Memory**.
4. Press 1 **Save Options**.
5. Scroll to **Pictures/ Videos/ Sounds** then press OK.
6. Scroll to **Phone Memory/ Card Memory** then press OK.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Memory**.
4. Touch **Save Options**.
5. Touch **Pictures/ Videos/ Sounds**.
6. Touch **Phone Memory/ Card Memory**.

10.2 Phone Memory

Shows the memory usage information for the phone.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 0 **Memory**.
4. Press 2 **Phone Memory**.

5. Scroll to **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Music/ My Sounds** then press OK.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Memory**.
4. Touch **Phone Memory**.
5. Touch **Memory Usage / My Pictures / My Videos / My Music / My Sounds**.

10.3 Card Memory

Shows the memory usage information for the card.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press 0 **Memory**.
4. Press 3# **Card Memory**.
5. Scroll to **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Music/ My Sounds** then press OK.

	Store on enV® TOUCH	Store on microSD™ Card	Transfer Phone to PC via Card	Transfer PC to Phone via Card
V CAST Music/ WMA Songs	◆	◆	◆	◆
Ringtones	◆			
Sound	◆	◆	◆	◆
V CAST Video Clips	◆			
Downloaded Picture/ Video	◆			
Picture/ Video (user-generated or received via MMS)	◆	◆	◆	◆

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Memory**.
4. Touch **Card Memory**.
5. Touch **Memory Usage/ My Pictures/ My Videos/ My Music/ My Sounds**.

11. Phone Info

Allows you to view the information specific to your phone and software.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press the Directional Key to scroll to **Phone Info** then press OK .

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Phone Info**.

11.1 My Number

Allows you to view your phone number.

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK .
3. Press the Directional Key to scroll to **Phone Info** then press OK .
4. Press 1 **My Number**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to

unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.

2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Phone Info**.
4. Touch **My Number**.

11.2 SW/HW Version

Allows you to view the versions of various applications such as SW, PRL, ERI, Browser, Media Center, AVR, MMS, *Bluetooth*, MSUI, HW, MEID Version, OTADM Version, and Warranty Date Code.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press the Directional Key to scroll to **Phone Info** then press OK.
4. Press 2 **SW/HW Version**.

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Phone Info**.
4. Touch **SW/HW Version**.

11.3 Icon Glossary

Allows you to view all the icons and their meanings.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press the Directional Key to scroll to **Phone Info** then press OK.
4. Press 3 **Icon Glossary**.

SETTINGS & TOOLS

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Phone Info**.
4. Touch **Icon Glossary**.

11.4 Software Update

This feature gives your device the ability to upgrade to the latest software and keeps it operating with the latest features without visiting a Verizon Wireless Communications Store for the upgrade. You can either be notified automatically that there is an updated version of software available for your phone, or you can manually check to see if there are any updates available for you to download.

Using the Internal Keypad

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Press the Directional Key to scroll to the **Settings & Tools** menu and press OK.
3. Press the Directional Key to scroll to **Phone Info** then press OK.
4. Press 4 **Software Update**.

   Press **Status** to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.

   Press **Check New** to check if any new software updates are available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by pressing **OK**. To stop the software download press / .

Using the External Touch Screen

1. Unlock the Touch Screen by sliding the image up to unlock or press the Unlock Key ( ) on the left side of your phone and touch to access the menu.
2. Touch the Settings & Tools icon .
3. Place your finger on the Touch

Screen and apply gentle upward pressure to scroll the list up, then touch **Phone Info**.

4. Touch **Software Update**.

The two options shown will be **Status** and **Check New**.

Touch **Status** to see the status of a download or update and see information on the last successful update. If updates have not yet been performed, status information will be unavailable.

Touch **Check New** to check if any new software updates are available to download. If a newer software version is available, it will automatically begin downloading after 30 seconds or you can begin the download immediately by touching **OK**. To stop the software download press / .

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.
In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:
Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Safety

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Other Medical Devices and Health Care Facilities

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from the external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.
Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to the external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a “blasting area” or in areas posted: “Turn off two-way radio”. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.
Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities;

vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage. Also, keep the user guide in an accessible place at all times after reading it.

⚠Caution Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-2006. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Safety

- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- The phone shall only be connected to USB products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

Battery Information and Care

- Please read the manual for proper installation and removal of the battery.
- Please read the manual for specified charger and charging method.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.
  Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty. When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire. If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-

circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life. Battery life will vary due to usage pattern and environmental conditions.
- Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charging port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Never store your phone in temperatures less than -4°F or greater than 122°F.
- Charging temperature range is 32°F and 113°F. Do not charge the battery outside this range. Doing so may generate excessive heat causing serious damage to the battery deteriorating battery life and/or other battery characteristics.
- Do not use or leave the battery in direct sunlight or inside a hot car. The battery may generate heat, smoke or flame, as well as deteriorating battery life and/or other battery characteristics.
- The battery pack has a protection circuit. Do not use near places that can generate more than 100V static electricity which could damage the protection circuit. Damaged protection circuits may rupture, smoke, or ignite.
- When using the battery for the first time, if it emits a bad smell, you see rust on it, or anything else abnormal, do not use the equipment. Return it to the place where it was bought.
- If children are allowed to use the device battery, an adult is responsible for teaching about the safe handling and use of batteries, as well as supervising their proper use and care.
- Keep the battery away from young children. Safeguard so that small children do not remove the battery from the charger or device.
- If liquid from the battery rubs against skin or clothing, rinse with clean water. The battery liquid could cause skin irritation.

Safety

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire. Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire. Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.
- Never use and unapproved battery since this could damage the phone and/or battery and could cause the battery to explode. Only use the batteries and chargers provided by LG. The warranty will not be applied to products provided by other suppliers. Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.

Explosion, Shock, and Fire Hazards

- Do not put your phone in a place subject to excessive dust and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty.
- When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the

receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Don't short-circuit the battery. Metallic articles such as a coin, paperclip or pen in your pocket or bag may short-circuit the + and – terminals of the battery (metal strips on the battery) upon moving. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery or placing a battery in your mouth may cause serious injury.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, turn it off immediately and remove the battery. If the phone does not work, take it to an LG Authorized Service Center.
- Do not paint your phone.
- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.

- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Caution: Avoid potential hearing loss.

Prolonged exposure to loud sounds (including music) is the most common cause of preventable hearing loss. Some scientific research suggests that using portable audio devices, such as portable music players and cellular telephones, at high volume settings for long durations may lead to permanent noise induced hearing loss. This includes the use of headphones (including headsets, earbuds and Bluetooth® or other wireless devices). Exposure to very loud sound has also been associated in some studies with tinnitus (a ringing in the ear), hypersensitivity to sound and distorted hearing. Individual susceptibility to noise-induced hearing loss and other potential hearing problems varies.
The amount of sound produced by a portable audio device varies depending on the nature of the sound, the device, the device settings and the headphones. You should follow some commonsense recommendations when using any portable audio device:

- Set the volume in a quiet environment and select the lowest volume at which you can hear adequately.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.
- Do not turn the volume up to block out noisy surroundings. If you choose to listen to your portable device in a noisy environment, use noise-cancelling headphones to block out background environmental noise.

- Limit the amount of time you listen. As the volume increases, less time is required before your hearing could be affected.
- Avoid using headphones after exposure to extremely loud noises, such as rock concerts, that might cause temporary hearing loss. Temporary hearing loss might cause unsafe volumes to sound normal.
- Do not listen at any volume that causes you discomfort. If you experience ringing in your ears, hear muffled speech or experience any temporary hearing difficulty after listening to your portable audio device, discontinue use and consult your doctor.

You can obtain additional information on this subject from the following sources:

American Academy of Audiology

11730 Plaza American Drive, Suite 300

Reston, VA 20190

Voice: (800) 222-2336

Email: info@audiology.org

Internet: www.audiology.org

National Institute on Deafness and Other Communication Disorders

National Institutes of Health

31 Center Drive, MSC 2320

Bethesda, MD USA 20892-2320

Voice: (301) 496-7243

Email: nidcdinfo@nih.gov

Internet:

http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing

National Institute for Occupational Safety and Health

Hubert H. Humphrey Bldg.

200 Independence Ave., SW

Washington, DC 20201

Voice: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)

Internet:

http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in standby mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;

- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.
The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.
The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term “wireless phone” refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called “cell”, “mobile”, or “PCS” phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user’s head.
These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were

developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect, if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input

from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak

Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio

Safety

Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.
Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference (EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.
The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a “compatible” phone and a “compatible” hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.
The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful

interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

FDA web page on wireless phones (http://www.fda.gov/cellphones/)

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program (http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project (http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK) (http://www.nrpb.org.uk/)

10 Driver Safety Tips

Your wireless phone gives you the powerful ability to communicate by voice almost anywhere, anytime. An important responsibility accompanies the benefits of wireless phones, one that every user must uphold.

When operating a car, driving is your first responsibility. When using your wireless phone behind the wheel of a car, practice good common sense and remember the following tips:

1. Get to know your wireless phone and its features such as speed dial and redial. Carefully read your instruction manual and learn to take advantage of valuable features most phones offer, including automatic redial and memory. Also, work to memorize the phone keypad so you can use the speed dial function without taking your attention off the road.
2. When available, use a hands-free device. A number of hands-free wireless phone accessories are readily available today. Whether you choose an installed

mounted device for your wireless phone or a speaker phone accessory, take advantage of these devices if available to you.

3. Make sure you place your wireless phone within easy reach and where you can reach it without removing your eyes from the road. If you get an incoming call at an inconvenient time, if possible, let your Voicemail answer it for you.

4. Suspend conversations during hazardous driving conditions or situations. Let the person you are speaking with know you are driving; if necessary, suspend the call in heavy traffic or hazardous weather conditions. Rain, sleet, snow, and ice can be hazardous, but so is heavy traffic. As a driver, your first responsibility is to pay attention to the road.

5. Don't take notes or look up phone numbers while driving. If you are reading an address book or business card, or writing a "to-do" list while driving a car, you are not watching where you are going. It is common sense. Do not get caught in a dangerous situation because you are reading or writing and not paying attention to the road or nearby vehicles.

6. Dial sensibly and assess the traffic; if possible, place calls when you are not moving or before pulling into traffic. Try to plan your calls before you begin your trip or attempt to coincide your calls with times you may be stopped at a stop sign, red light, or otherwise stationary. But if you need to dial while driving, follow this simple tip -- dial only a few numbers, check the road and your mirrors, then continue.

7. Do not engage in stressful or emotional conversations that may be distracting. Stressful or emotional conversations and driving do not mix; they are distracting and even dangerous when you are behind the wheel of a car. Make people you are talking with aware you are driving and if necessary, suspend conversations which have the potential to divert your attention from the road.

8. Use your wireless phone to call for help. Your wireless phone is one of the greatest tools you can own to protect yourself and your family in dangerous situations -- with your phone at your side, help is only three numbers away. Dial 911 or other local emergency number in the case of fire, traffic accident, road hazard, or medical emergency. Remember, it's a free call on your wireless phone!

9. Use your wireless phone to help others in emergencies. Your wireless phone provides you a perfect opportunity to be a "Good Samaritan" in your community. If you see an auto accident, crime in progress or other serious emergency where lives are in danger, call 911 or other local emergency number, as you would want others to do for you.

10. Call roadside assistance or a special wireless non-emergency assistance number when necessary. Certain situations you encounter while driving may require attention, but are not urgent enough to merit a call for emergency services. But you can still use your wireless phone to lend a hand. If you see a broken-down vehicle posing no serious hazard, a broken traffic signal, a minor traffic accident where no one appears injured or a vehicle you know to be stolen, call roadside assistance or other special non-emergency wireless number.

The above tips are meant as general guidelines. Before deciding to use your mobile device while operating a vehicle, it is recommended that you consult your applicable jurisdiction's local laws or other regulations regarding such use. Such laws or other regulations may prohibit or otherwise restrict the manner in which a driver may use his or her phone while operating a vehicle.

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy. The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe

exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user s body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.28 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 1.25 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at http://www.ctia.org/

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.
While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.
The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.
The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.
M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/higher of the two ratings.
T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the

better/higher of the two ratings. Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating. Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise. The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.

In the above example, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with "normal usage" while using their hearing aid with the particular wireless phone. "Normal usage" in this context is defined as a signal quality that's acceptable for normal operation.

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard.

To enter that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN(this phone does not have WLAN) components must be disabled during a call. See Page 91 for instructions to disable these components.

For information about hearing aids and digital wireless phones

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Gallaudet University, RERC

http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm

HLAA (Hearing Loss Association of America)

http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp

The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Accessories

There are a variety of accessories available for your phone and three easy ways to purchase them: shop online anytime at www.verizonwireless.com, call us at 1866 VZ GOT IT (894 6848) or visit one of our Verizon Wireless Communication Stores.

Wall/USB Charger

USB Cable

Batteries

Vehicle Power Charger

Bluetooth Headset

Bluetooth Stereo Speaker

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.

(2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.

(3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S., including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.

(4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.

(5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.

(6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.

(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which

are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

(4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.

(5) Products which have had the serial number removed or made illegible.

(6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

(7) Damage resulting from use of non LG approved accessories.

(8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.

(9) Products operated outside published maximum ratings.

(10) Products used or obtained in a rental program.

(11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO

THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.
Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:
Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit http://us.lgservice.com.
Correspondence may also be mailed to:
LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Terminology

EZ Tip Calc

Feature for easy bill calculation using the total cost, tip, and number of people as variables.

Advanced Voice Recognition

Feature that allows you to perform a wide range of verbal commands by training the phone to recognize your individual speech patterns.

Bluetooth® wireless technology

Technology used to allow mobile phones, computers, and other personal devices to be easily coordinated and interconnected using a short-range wireless connection.

Media Center

Feature that accesses the Internet to provide the ability to access and even download a wide variety of software, information, music, video, and more right on your LG Verizon wireless phone.

microSD™

Additional the external memory for your mobile phone.

V CAST℠

Feature that is the next generation in wireless technology which transforms your wireless phone into a portable music player and delivers an amazing streaming mobile video experience. V CAST uses technology that significantly increases download capabilities to deliver better graphics, sound and depth and uses the power of broadband so that you can download the hottest entertainment, sports highlights, news and breaking weather to your Verizon Wireless V CAST phone. The new V CAST phones provide better imaging capabilities, mega pixel cameras and video cameras, improved audio and expandable memory storage.

Acronyms and Abbreviations

DTMF

Dual-**T**one **M**ulti **F**requency (or “touch-tone”) is a method used to communicate keys pressed on the phone. Pressing a key generates two simultaneous tones, one for the row and one for the column to determine which key was pressed.

ERI

Enhanced **R**oaming **I**ndicator is a feature to indicate whether a mobile phone is on its home system, a partner network, or a roaming network. Many phones indicate home vs. roaming as an icon, but ERI capable phones can clearly indicate third “partner network” status.

EVDO

Evolution **D**ata **O**nly or Evolution Data Optimized (abbreviated as EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO or 1xEvDO) provides fast wireless broadband access (3G) anywhere, without needing a WiFi hotspot.

GPS

Global **P**ositioning **S**ystem is a system of satellites, computers, and receivers able to determine the latitude and longitude of a specific receiver on Earth. Position is calculated using time and distance.

IS 2000

Type of digital signaling. It's the second generation of CDMA digital cellular, an extension of IS-95. Differences between signaling types have to do with pilot signal and links to provide more traffic channels, and control protocols.

NAM

Number **A**ssignment **M**odule is how the phone stores the phone number and its electronic serial number.

SSL

Secure **S**ockets **L**ayer Protocol used to encrypt data sent over the air.

TTY

Tele**ty**pewriter. An electromechanical typewriter that either transmits or receives messages coded in electrical signals. A phone with TTY support is able to translate typed characters to voice or translate voice into characters to display on the TTY.

Index

1

10 Driver Safety Tips 177
3D (Three-axis-accelerometer) Rotation 41

A

Acronyms and Abbreviations 189
Add New Device 117
Adding Another Phone Number 36
Airplane Mode 135
Alarm Clock 112
Alert Sounds 125
All 97
Answer Options 146
Assisted Dialing 152
Auto Retry 148

B

Backlight 130
Backup Assistant 88
Banner 128
Battery Charge Level 27
Battery Temperature Protection 27
Bluetooth Menu 117
Browse & Download 68
Browser 100
Browser Navigating 100

C

Calculator 109
Calendar 111
Calibrating the Touch Screen 15
Call Settings 146
Call Sounds 123
Call Waiting 32
Camera Features 42
Card Memory 155
Caution: Avoid potential hearing loss. 168
Changing the Default Number 37
Charging Screen 131
Charging the Battery 25
Charging with USB 26
Chat 84
Consumer Information on SAR 180
Contact List 87
CONTACTS 87
Contacts in Your Phone's Memory 34
Current Country 139
Customizing Individual Entries 34

D

Deleting 38
Dial Fonts 133
Dialed 96
Digit Dial Readout 126
Discovery Mode 120
Display Settings 128
Display Themes 132
Document Viewer 113
Drafts 81
Drawing Pad 115
DTMF Tones 152

E

End Call Options 147
Ending a Browser Session 100
Entering and Editing Information 18
Erase Options 86
Extras 73
Ez Tip Calculator 110

F

Favorites 89
FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices 182
FDA Consumer Update 170
From the Internal Qwerty Keypad 21

G

Games 68
Get New Pictures 61
Get New Ringtones 51
Getting Started with Your Phone 25
Groups 90

H

How to Install Your microSD™ Card 26
How to Remove Your microSD™ Card 26

I

Icon Glossary 157
Important Safety Precautions 1
In Case of Emergency (ICE) 91
Internal Clock Format 134

K
Keypad Volume 125

L
Language 138
Location 138

M
Making Calls 28
Master Volume 122
Media Center 49
Memory 154
Menu Access 30
Menu Fonts 132
Menu Tree on the External Touch Screen 30
Menu Tree on the Internal Screen 22
Messages 80
MESSAGING 74
Missed 94
Mobile Email 83
Mobile IM 83
Music & Tones 49
Mute Function 32
My Music 52, 99
My Name Card 93
My Number 156
My Phone Name 119
My Pictures 61
My Ringtones 51
My Sounds 56
My Verizon 107
My Videos 63

N
NAM Select 145
New Contact 87
New Message 74
Notepad 115

O
One Touch Dial 150
Online Album 67

P
Phone Info 156
Phone Memory 154
Phone Overview 12
Phone Settings 135
Picture & Video 58
Picture Editing 46
Picture Message 76
Power On/Off 127

Q
Quick Access to Convenient Features 32

R
Received 95
Receiving Calls 29
RECENT CALLS 94
Record Video 66
Redialing Calls 29
Removing the Battery 25

S
Safety Information 163
Save Options 154
Screen Icons 28
Security 140
Service Alerts 126
Set Shortcuts 136
Settings 84
SETTINGS & TOOLS 107
Shortcut Menu 16
Shortcut Menu on the External Touch Screen 31
Show Dialpad 147
Signal Strength 28
Software Update 158
Sounds Settings 122
Speakerphone Feature 33
Speed Dial 35
Speed Dialing 39
Speed Dials 91
Stopwatch 113
Storing a Number with Pauses 36
Storing Basics 34
Supported Profiles 121
SW/HW Version 157
Sync Music 57
System Select 145

T
Take Picture 65
Technical Details 9
Terminology 189
Text Input 18
The Battery 25
TIA Safety Information 160
Tools 107
Touch Screen Shortcut Menu 16, 31
Touch Sensitive Soft Keys 14
Touch Settings 134
TTY Mode 148
Turn On/Off 120
Turning the Phone On and Off 27

TXT Message 74

U

USB Auto Detection 153
USB Mass Storage 116

V

V CAST Music | Rhapsody 50
V CAST Videos 58
Vibrate Mode 32
Video Camera 44
Video Editing 47
Video Message 78
View Timers 98
Visual Voice Mail 83
Voice Commands 33, 107, 137
Voice Message 79
Voice Privacy 151
Voicemail 82
Volume Quick Adjustment 32
VZ Navigator 99

W

Wallpaper 131
World Clock 114

MEMO

MEMO

MEMO

Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

⚠ Aviso

No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)

Precaución de Seguridad Importante

- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.

- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
  No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.

- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.

- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

- Su proveedor de servicios proporciona uno o más números de emergencia, tal como 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier circunstancia, incluso cuando su teléfono está bloqueado. Es posible que los números de emergencia preprogramados de su teléfono no funcionen en todo lugar, y a veces una llamada de emergencia no puede colocarse debido a problemas de la red, ambientales o de interferencia.

Contenido

Precaución de Seguridad Importante 1
Contenido 4
Bienvenidos 8
Detalles Técnicos 9
Información Importante 9
Descripción general del Teléfono 12
Teclas Suaves Táctiles 14
Vista rápida de la Pantalla Táctil y cómo usarla 14
Calibración de la pantalla táctil 15
Menú de Atajos 16
Menú Atajo De La Pantalla Táctil .16
Introducir y editar información18
Entrada de texto 18
Del telclado numérico Interno de Qwerty 21
Árbol de menús en la pantalla interna 22
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 25
La batería 25
Instalación de la batería 25
Extracción de la batería 25
Carga de la batería 25
Carga con USB 26
Instalación de la tarjeta microSD™ .26
Desinstalación de la tarjeta microSD™ 26
Protección de la temperatura de la batería 27
Nivel de carga de la batería 27
Apagar y encender el teléfono 27
Encender el teléfono 27
Apagar el teléfono 27
Potencia de la señal 28
Iconos de pantalla 28
Para hacer llamadas 28
Remarcado de llamadas 29
Para recibir llamadas 29
Árbol de menús en la pantalla táctil externa 30
Acceso a los menús 30
Menú Atajos en la Pantalla Táctil 31
Menú de Atajos De La Pantalla Táctil .31
Acceso rápido a funciones de conveniencia 32
Modo de vibración 32
Función de silencio 32
Ajuste rápido del volumen 32
Llamada en espera 32
Comando de voz 33
Funcionalidad de altavoz 33
Contactos en la memoria de su teléfono 34
Aspectos básicos 34
Personalización de entradas individuales 35
Marcado Rápido 35
Almacenar un número con una pausa 36
Agregar otro número de teléfono .37
Cambio del número predeterminado . .37
Borrar 38
Marcado Rápido 39

Rotación en 3D (acelerómetro de tres ejes) 41
Funciones de cámara 41
Funciones de cámara 42
Edición de imágenes 46
Edición de video 47
Centro de Medios 49
1. Música y Tonos 49
1.1 Música de V CAST | Rhapsody 50
1.2 Obtén Nuevos Timbres 50
1.3 Mis Timbres 51
1.4 Mi Música 52
Reproducción de Mi música 53
Controles de música de la pantalla táctil 55
De salida el reproductor de música 55
Control del reproductor de música 56
1.5 Mis Sonidos 56
1.6 Sincronizar Música 57
2. Foto y Video 58
2.1 Vídeos de V CAST 58
2.2 Obtén Nuevas Fotos 60
2.3 Mis Fotos 61
2.4 Mis Videos 63
2.5 Tomar Foto 65
2.6 Grabar Vídeo 66
2.7 Álbum En Línea 67
3. Juegos 68
4. Browser 68
5. Navegar y Descargar 68
6. Extra 73
Mensajeria 74
1. Nuevo Mensaje 74
1.1 Mensaje de TXT 74
1.2 Mensaje de Foto 76
1.3 Mensaje de Video 78
1.4 Mensaje de Voz 80
2. Entrada 80
3. Borradores 82
4. Bzn Msjs Voz 83
5. Visual Voice Mail 84
6. IMMóvil 84
7. Correo Elect 85
8. Chatear 85
9. Prog 86
10. Opcs de Borr 87
Contactos 89
1. Nuevo Contacto 89
2. Lista de Contactos 89
3. Asistente de copia de seguridad 91
4. Favoritos 91
5. Grupos 92
6. Marcado Rápido 93
7. In Case of Emergency (ICE) 93
8. Mi Tarjeta de Nombre 95
Llmas.Recntes 96
1. Perdidas 96
2. Recibidas 97
3. Marcadas 97
4. Todas 99
5. Ver Cronómetro 100
VZ Navegador / Mi Música .101
VZ Navegador 101
Mi Música 101
Browser 102
Prog./Herram 109
1. Mi Verizon 109

Contenido

2. Herramientas 109
2.1 Comandos de Voz 109
2.1.1 Llamar <Nombre o Número> 110
2.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número> 111
2.1.3 Ir a <Menú> 111
2.1.4 Verificar <Elemento> 111
2.1.5 Contactos <Nombre> 111
2.1.6 Remarcar 111
2.1.7 Reproducir 111
2.1.8 Mi Verizon 111
2.1.9 Ayuda 111
2.2 Calculadora 111
2.3 Ez Sugerencia 112
2.4 Calendario 113
2.5 Reloj Despertador 114
2.6 Visor de documentos 115
2.7 Cronómetro 116
2.8 Reloj Mundial 116
2.9 Cuaderno de Notas 117
2.10 Cuaderno de Dibujo 118
2.11 Almacen masivo USB 118
3. Menú de Bluetooth 119
3.1 Anadir Nuevo Aparato 120
Mi Nombre de Teléfono 122
Encendido/Apagado 123
Modo de Descubrimiento 123
Perfiles Soportados 124
4. Config de Sonidos 125
4.1 Volumen Maestro 125
4.2 Sonidos de Llamada 126
4.2.1 Timbre de Llamada 126
4.2.2 Vibrador de Llamada 127
4.2.3 Anuncio de ID de Llamador 127
4.3 Sonidos de Alerta 128
4.4 Volumen de Teclado 128
4.5 Lectura de Llamar Número ...129
4.6 Alertas de Servicio 129
4.7 Apagado/Encendido 130
5. Prog. de Pantalla 131
5.1 Aviso 131
5.1.1.1 Aviso Interno 131
5.1.1.2 Aviso Externo 132
5.1.2 Aviso IRO 132
5.2 Luz de Fondo 133
5.3 Fondo de Pantalla 134
5.4 Pantalla de Cargar 134
5.5 Temas de Pantalla 135
5.6 Fuente de Menú 136
5.7 Fuentes de Marcado 136
5.8 Formato Reloj 137
6. Prog. de Toque 137
7. Prog. de Teléfono 138
7.1 Modo Avión 138
7.2 Establecer Atajos 139
7.3 Comandos de Voz 140
7.4 Idioma 141
7.5 Ubicación 142
7.6 País Actual 142
7.7 Seguridad 143
7.7.1 Editar Códigos 144
7.7.2 Restricciones 144
7.7.4 Bloquear teléfono ahora ...146
7.7.5 Restablecer Predeterminado147
7.7.6 Restaurar teléfono 148
7.8 Selección de Sistema 148
7.9 Seleccionar NAM 149
8. Prog. de Llamada 150
8.1 Opciones de Contestar 150

8.2 Opciones de finalizar llamada .151
8.3 Mostrar Teclado Marcación . . .151
8.4 Reintentar Automáticamente .152
8.5 Modo TTY 153
8.6 Marcación de 1 Toque 155
8.7 Privacidad de Voz 155
8.8 Tonos DTMF 156
8.9 Marcación asistida 156
9. Detección automática de USB 157
10. Memoria 158
10.1 Opciones de Memoria 158
10.2 Memoria del Teléfono 159
10.3 Memoria de la Tarjeta 160
11. Info de Teléfono 160
11.1 Mi Número 161
11.2 Versión SW/HW 161
11.3 Glosario de Iconos 162
11.4 Actualzación de Software . . .162
Seguridad 165
Información de seguridad de la TIA 165
Exposición a las señales de radiofrecuencia 165
Cuidado de la antena 165
Funcionamiento del teléfono 165
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente 166
Manejo 166
Dispositivos Electrónicos 166
Marcapasos 166
Aparatos para la sordera 167
Otros Dispositivos Médicos 167
Centros de atención médica 167
Vehículos 167
Instalaciones con letreros 167
Aeronaves 167
Áreas de explosivos 167
Atmósfera potencialmente explosiva 167
Información de seguridad 168
Para vehículos equipados con bolsas de aire 168
Seguridad del cargador y del adaptador 169
Información y cuidado de la batería . . 169
Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio 170
Aviso General 171
Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído. 172
Actualización de la FDA para los consumidores 174
10 Consejos de Seguridad para Conductores 182
Información al consumidor sobre la SAR 185
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 187
Accesorios 190
DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 191
Terminología 194
Glosario 194
Siglas y abreviaturas 195
Índice 197

Bienvenidos

Gracias por elegir el avanzado y compacto teléfono celular enV® TOUCH, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicación móvil digital, Acceso Múltiple de División de Código (CDMA). Junto con las funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz altamente mejorada, este teléfono ofrece:

- V CAST℠ Music | Rhapsody
- V CAST Video
- Mobile IM.
- VZ Navegador.
- Mobile Email.
- Visual Voice Mail
- Corporate Mail
- City ID
- Telclado numérico interno de 54-teclas, pantalla externa del tacto y protección dominante del tacto.
- Temas de pantalla y navegación de menús personalizables.
- Cámara interconstruida de 3.2 megapíxeles.
- LCD de 8 líneas, grande, de fácil lectura, con luz de fondo e iconos de estado.
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamada.
- Un rápido acceso al navegador HTML.
- Centro de Medio.
- Dolby móvil.
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación.
- Interfaz accionada por menús, con indicaciones para una fácil operación.
- Respuesta con cualquier tecla, respuesta automática, reintento automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 999 ubicaciones de memoria.
- Capacidades bilingües (Inglés y Español).
- La tecnología inalámbrica Bluetooth®

NOTA Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos propietarios.

Detalles Técnicos

Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

Detalles Técnicos

El enV® TOUCH es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz. La tecnología CDMA usa una función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico. Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas.
Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).
* TSB -74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008
El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad.
El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho más rápido que el sistema 1xRTT en el área aplicable.

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.
En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono

Detalles Técnicos

CDMA Standard	Designator	Description
Basic Air Interface	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	CDMA Dual-Mode Air Interface 14.4kbps radio link protocol and inter-band operations IS-95 adapted for PCS frequency band CDMA2000 1xRTT Air Interface
Network	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41-C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Intersystem operations Non-signaling data comm.
Service	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	Speech CODEC Short Message Service Packet Data Position Determination Service (gpsOne) High Speed Packet Data
1x EV-DO Related interface	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	CDMA2000 High Rate Packet Data Air Interface 1xEV-DO Inter-Operability Specification for HRPD Access Network Interfaces Recommended Minimum Performance Standards for HRPD High Rate Packet Data Access Terminal Test Application Specification(TAS) for High Rate Packet Data Air Interface

a una distancia de 2,0 cm (0,79 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2,0 cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 2,0 cm (0,79 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.) Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

FCC Notice y Precaución

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente en esta guía del usuario podría anular su garantía para este equipo. Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC.
No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Declaracion del articulo 15.21

Cambio o modificaciones que no esten expresamente aprobados por la fabricante pueden anular la autorizacion del usuario para operar el equipo.

Declaracion del articulo 15.19

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con las normas de la FCC de part15.
El funcionamiento esta sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no puede causar interferencias perjudiciales.
(2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaracion del articulo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los limites para un dispositivo digital clase B, conforme el Articulo 15 de las reglas de la FCC. Estos limites han sido disenados para brindar una proteccion razonable contra la interferencia danina en una instalacion residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podria causar interferencia danina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantia de que la interferencia no se produzca en una instalacion en particular. Si este equipo ocasiona interferencias daninas en la recepcion de television (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o mas de las siguientes medidas:

- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquel al que esta conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un tecnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Descripción general del Teléfono

NOTA
La tecla SEND, la tecla CLR / Comandos de Voz y la tecla PWR / END no están iluminadas cuando la pantalla está bloqueada. Oprima la tecla de Desbloqueo, u otra tecla exterior para iluminar la pantalla y las teclas. Para desbloquear la pantalla y las teclas, toque y mueva su dedo hacia arriba para revelar las teclas táctiles y teclas suaves de la pantalla en modo de espera.

1. **Audífono** Le permite escuchar la persona al otro lado de la linea.
2. **Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara. Mantenga oprimida la tecla cámara para grabar video.
3. **Teclas laterales de volumen** Úselas para ajustar el Volumen maestro en modo de espera* y el Volumen del Audífono durante una llamada.
4. **Tecla de desbloqueo** Presione y suelte para bloquear o desbloquearr las teclas táctiles cuando la tapa esté cerrada.
5. **Teclas Suaves Táctiles** Las teclas táctiles de este teclado incluyen Mensajes, Teclado táctil de marcación Menú Contactos y Favoritos, las cuales se activan de manera sencilla con el toque de su dedo.
6. **Tecla SEND** Úsela para hacer y contestar llamadas.
7. **Tecla CLR/ Comandos de Voz** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez.En modo de espera*, simplemente oprima la tecla para empezar el Comando de Voz o mantenga oprimida para empezar una grabación de voz.
8. **Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.
9. **Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla del menú principal.
10. **Ranura de microSD™** Acepta tarjetas "microSD™ opcionales.
11. **Tecla del menú de Atajos** Le permite acceder y adaptar los menús de su teléfono.
12. **Pantalla táctil** Muestra llamadas entrantes, mensajes e iconos indicadores así como una amplia variedad de contenido que usted seleccione para visualizar.
13. **Enchufe de audífonos** Le permite conectar unos audífonos opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres. Enchufe los audífonos en el puerto para cargador y accesorios de 3.5mm localizado en la parte derecha del teléfono.
14. **Lente de la Cámara** Úsela para tomar fotos y grabar video. Úsela para tomar fotos y grabar video.

* El teléfono entra en modo de espera es aguarda a que usted ingrese alguna entrada. No se muestra ningún menú y el teléfono no realiza acción alguna. Es el punto de partida para cualquier instrucción.

1. **Tecla suave izquierda** Úselo para mostrar el menú de Mensajeria u otra función que aparezca en la parte inferior izquierda de la pantalla LCD.
2. **Tecla FAVORITOS** Acceso rápido a los 10 Contactos designados como Favoritos para facilmente iniciar llamadas o ver y crear mensajes.
3. **Micrófono** Le permite hablar con la persona que llama.
4. **Tecla Mensaje** Abre un nuevo mensaje TXT.
5. **Tecla Mayús** Se usa para pasar de mayúsculas a minúsculas y vice versa al escribir.
6. **Tecla Sym** Úselo para insertar el símbolo que se encuentran en la esquina superior derecha de cada tecla en el texto.
7. **Teclas de Navegación de Juegos** Úselas para navegar los juegos. También mueve el foco de la lente cuando se ajusta manualmente el foco de la cámara.
8. **Teclado alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
9. **Tecla Espacio/ Comandos de voz** Úsela para introducir un espacio al editar. La función de TTS (texto al discurso) está disponible mientras Speak en la Bandeja de entrada de mensajería, Cuaderno de Notas, o Correo Electronico. Úsela para activar el comando de voz en modo de espera. Puede activar el modo de Grabación si mantiene presionada esta tecla.
10. **Tecla Return** Mueve el cursor a la siguiente línea.
11. **Teclas borrar** Oprímala para borrar un solo espacio o carácter, o manténgala oprimida para borrar una palabra específica y su espacio. Oprima esta tecla una vez en un menú para volver un nivel.
12. **Tecla Altavoz** Úsela para activar el modo de altavoz.
13. **Teclas de navegación** Úselas para una navegación cómoda y veloz. En modo de espera, acceda a Mi Verizon, Calendario, Mis Atajos y Web Móvil. En los menús, úselas para desplazarse hacia menús y configuraciones.
14. **Tecla OK** Úsela para activar un elemento seleccionado de la pantalla
15. **Tecla PWR/END** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela para regresar a la pantalla principal.
16. **Tecla SEND** Úsela para hacer llamadas o contestarlas.
17. **Tecla suave derecha** Úsela para seleccionar una acción en un menú, u otra acción que aparezca en la parte inferior derecha de la pantalla de LCD.
18. **Pantalla LCD** Muestra llamadas entrantes, mensajes e iconos indicadores así como una amplia variedad de contenido que usted seleccione para visualizar.
19. **Bocina** Le permite escuchar a quien le llama.

Vista rápida de la Pantalla Táctil y cómo usarla

Teclas Suaves Táctiles

(, , , ,)

1. Asegúrese de tener las manos limpias y secas. Elimine la humedad de la superficie de sus manos. No use los teclas táctiles en un entorno húmedo.
2. Los sensores de los teclas táctiles son sensibles a un toque ligero. No tiene que oprimir los teclas táctiles de modo prolongado o fuerte para usarlos. Proteja su teléfono de los golpes fuertes porque los sensores de los teclas táctiles pueden dañarse con el uso violento.
3. Use la punta del dedo para tocar el centro de los teclas táctiles. Si los toca fuera del centro, puede activar en su lugar la función que está junto.
4. El nivel del efecto de vibración de tacto se puede ajustar a su preferencia.
5. Cuando están apagadas tanto la luz de la pantalla de inicio como la luz de fondo, éstos están desactivados. Oprima y suelte la tecla de bloqueo ( ) para encender la pantalla de inicio y las luces de los teclas táctiles.
6. El Bloqueo de pantalla previene el toque accidental de las teclas durante llamadas con el flip (tapa) carrado.
7. Mantenga los materiales metálicos o conductores de otro tipo apartados de la superficie de los teclas táctiles, ya que el contacto con ellos puede ocasionar interferencia electrónica.

Cómo desbloquear

Deslice hacia arriba para desbloquear.

O

Oprima la tecla de desbloqueo en el lateral de su teléfono.

Calibración de la pantalla táctil

Uso del teclado interno

1. Abra el flip (la tapa) y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 6 **Prog. de Toque**.
4. Oprima 6 **Calibración**.
5. Cierre la tapa para iniciar la calibración.
6. Toque el objetivo cada vez que aparezca.
7. Después de configurar la calibración, toque **Verificar calibración** o **Guardar sin verificar**.

- Si toca Verificar calibración, el tacto de cada objetivo, tal como se muestra de nuevo. La pantalla mostrará un punto azul para indicar la ubicación de su tacto. Si está satisfecho con su precisión, toque en **Si** para guardar, o toque **No** para volver a intentarlo.
- Toque **Guardar sin verificar** para guardar sin comprobar la exactitud de su tacto.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque y toque .
3. Toque **Prog. de Toque**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección. Luego toque **Calibración**.
5. Toque el objetivo cada vez que aparezca.
6. Después de configurar la calibración, toque **Verificar calibración** o **Guardar sin verificar**.

- Si toca Verificar calibración, el tacto de cada objetivo, tal como se muestra de nuevo. La pantalla mostrará un punto azul para indicar la ubicación de su tacto. Si está satisfecho con su precisión, toque en **Si** para guardar, o toque **No** para volver a intentarlo.
- Toque **Guardar sin verificar** para guardar sin comprobar la exactitud de su tacto.

Menú de Atajos

Menú Atajo De La Pantalla Táctil

El menú Atajo le brinda un acceso instantáneo a menús con el toque veloz de su dedo. Para usar el menú Atajo:

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque el menú Atajo . Toque cualquiera de las opciones o menus.
3. Toque la lengüeta de Mis Medios para acceder y añadir atajos hacia Centro de Medios (como imágenes, videos, música y favoritos Web).
4. Para cerrar el MENÚ de ATAJO, oprima , o la tecla externa .

Mensajes: Muestra el menú de mensajes mas reciente.

MENÚ: Exhibe una lista de menús.

Teléfono : Muestra el teclado táctil de marcación de modo que usted puede realizar una llamada sin abrir la tapa. Marque manualmente usando las teclas numéricas o automáticamente desde Llamadas recientes y Contactos.

Contactos : Muestra su Lista de contactos.

Favorites: Displays your favorite contacts.

Cuando toca la tecla táctil aparecen las siguientes teclas táctiles de marcación.

Toque y lleve a cabo esta tecla para tener acceso a su Correo de Voz.

Toque esta tecla para iniciar Marcado de Voz.

Toque este tecla para ver el historial de llamadas recientes y simplemente toque un número de teléfono para llamarlo.

Toque esta tecla para cambiar su teléfono de modo de vibración a modo normal y viceversa.

Toque esta tecla para borrar dígitos marcados uno por uno. Mantenga presionada esta tecla para borrar toda la entrada.

Toque este tecla para ver la Lista de Contactos donde puede ver o llamar un Contacto.

Introducir y editar información

Entrada de texto

Puede introducir información usando la pantalla táctil externa o el teclado interno. Cada uno tiene funciones de tecla especiales para ayudarle con la introducción de texto.

Uso de la pantalla táctil

Cuando crea un mensaje de texto, imagen o video usando la pantalla LCD externa, la pantalla táctil le provee teclas táctiles específicas del tipo de campo.

Toque Mensaje de texto.

Toque Favoritos, Contacto, ó Nuevo# para agregar un destino.

- Si tocó Favorito o Contactos, desplácese por la lista que se muestra, toque la entrada que desea y luego toque HECHO.
- Si tocó Nuevo #, introduzca el número con el teclado para marcar que aparece y luego toque HECHO.
- Toque el cuadro de texto en blanco para comenzar a introducir su mensaje.

Opciones de INTRODUCIR TEXTO. **Insertar Text Rápido/ Guardar Como Borrador/ Añadir/ Formato al Text/ Prioridad/ Dev Llmda #/ Guardar Text Rápido/ Cancelar Mensaje**

Toque para salir del modo de entrada de texto.

Toque para cambiar el mode de entrada de texto

Tecla de transferencia de escritura a mano/teclado.

Al introducir texto, además de "escribir" el texto con las teclas táctiles, también tiene la opción de escribir con la punta de su dedo. La pantalla táctil interpreta sus movimientos en caracteres.

1. Toque un campo de texto, luego toque el icono de escritura manual PEN en el lateral derecho de la pantalla.
2. Use la punta de su dedo para escribir cada caracter que desee. Debe escribir en el que aparece abajo de la pantalla. Si la pantalla táctil no muestra el carácter deseado, toque Borrar/ Comandos de Voz/ , e intente nuevamente

SUGERENCIA
Cuando "escriba" en la pantalla táctil, aparecerán en pantalla los movimientos interpretados. Si ve espacios en las líneas, ello puede indicar que necesita oprimir con un poco más de fuerza para hacer contacto de manera más constante con la pantalla táctil.

NOTA La opción de escritura a mano puede que no sea disponible en todas los campos de texto.

Cambiar el método de entrada

Para cambiar de escritura a mano a entrada de texto por teclado, oprima Teclado en la esquina derecha de su teléfono.

Después de crear un mensaje, toque ENV para enviar el mensaje.

Introducir y editar información

Las siguientes tables pueden ayudarlo a comprender cómo la Pantalla táctil interpreta los movimientos como caracteres.

a		n	
b		o	
c		p	
d		q	
e		r	
f		s	
g		t	
h		u	
i		v	
j		w	
k		x	
l		y	
m		z	

A		N	
B		O	
C		P	
D		Q	
E		R	
F		S	
G		T	
H		U	
I		V	
J		W	
K		X	
L		Y	
M		Z	

0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	

&		(	
@		)	
#		<	
$		>	
%		[	
*		]	
^		{	
!		}	
?		:	
~		;	
+		,	
–		'	
=		"	
/		\	

¿	
¡	
|	
Acute	
Tilde	
Diaeresis	

Del telclado numérico Interno de Qwerty

Al crear un mensaje de texto, imagen o video usando la pantalla LCD interna, use el teclado Qwerty.

Utilizar para enviar mensaje de texto nuevo.

FAVORITOS

Puede agregar hasta 10 contactos o grupos como Favoritos para hacer llamadas, enviar mensajes y revisarlos.

Use las teclas de flecha para ir al campo siguiente como dirección del destinatario, texto, imagen y video, según los tipos de mensajes. Use la tecla OK para enviar un mensaje cuando finalice.

Teclado numérico para introducir números.

Use para insertar un espacio entre letras, palabras y oraciones.

Usela para insertar un espacio entre letras, palabras y enunciados.

Use para ir a la edición de la línea siguiente del mensaje.

Use para eliminar una letra, palabras u oraciones. Use también para salir del menú y volver al modo de espera.

Oprima esta tecla primero y luego cualquier tecla con un símbolo para insertar dicho símbolo en su mensaje.

Oprima para cambiar de mayúscula a minúscula.

Árbol de menús en la pantalla interna

CENTRO DE MEDIO

1. Música y Tonos
   1. Música de V CAST | Rhapsody
   2. Obtén Nuevos Timbres
   3. Mis Timbres
   4. Mi Música
   5. Mis Sonidos
   6. Sincronizar Música
2. Foto y Video
   1. Vídeos de V CAST
   2. Obtén Nuevas Fotos
   3. Mis Fotos
   4. Mis Vídeos
   5. Tomar Foto
   6. Grabar Vídeo
   7. Album En Línea
3. Juegos
   - Obtén Nuevas Aplicaciones
   - Need for Speed Undercover
   - Resident Evil: Degeneration
   - Tetris
4. Browser
5. Navegar y Descargar
   - Obtén Nuevas Aplicaciones
   - City ID
   - VZ Navegador
   - Visual Voice Mail
   - Mobile Email
   - Correo corporativo
   - Asistente de copia de seguridad
6. Extra
   - Obtén Nuevas Aplicaciones

MENSAJERÍA

1. Nuevo Mensaje
   1. Mensaje de TXT
   2. Mensaje de Foto
   3. Mensaje de Video
   4. Mensaje de Voz
2. Mensajes
3. Borradores
4. Bzn Msjs Voz
5. Visual Voice Mail
6. IMMóvil
7. Correo Elect
8. Chatear
9. Prog
   1. Vista de Mensajes
   2. Modo de Ingreso
   3. Configuración de entrada de texto
   4. AutoGuardar Enviado
   5. AutoBorrar Entrada
   6. Tamaño de Fuentes de Msjr
   7. AutoVer TXT
   8. Resupesta instantánea de TXT
   9. AutoDesplazar TXT
   10. Rec Aut Multimedias
   11. Text Rápido
   12. Bzn Msjs Voz #
   13. Dev LImada #
   14. Firma
10. Opcs de Borr
    1. Borrar mensages recibidos
    2. Borrar mensajes enviados
    3. Borrar Borradores
    4. Borrar Todo

CONTACTOS

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Backup Assistant
4. Favoritos
5. Grupos
6. Marcado Rápido
7. In Case of Emergency
8. Mi Tarjeta de Nombre

LLAMAS. RECNTES

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro

VZ NAVIGATOR

1. VZ Navigator

MI MUSICA

1. Mi Música

BROWSER

1. Browser

PROG./HERRAM

1. Mi Verizon
2. Herramientas
   1. Comandos de Voz
   2. Calculadora
   3. Ez Sugerencia
   4. Calendario
   5. Reloj Despertador
   6. Visor de documentos
   7. Cronómetro
   8. Reloj Mundial
   9. Cuaderno de Notas
   10. Cuaderno de Dibujo
   11. Almacen masivo USB
3. Menú de Bluetooth
   1. Anadir Nuevo Aparato
4. Prog. de Sonidos
   1. Volumen Maestro
   2. Sonidos de Llamada
   1. Timbre de Llamada
   2. Vibrador de Llamada
   3. Anuncio de ID de Llamador
3. Sonidos de Alerta
   1. Mensaje de TXT
   2. Mensaje de Multimedias
   3. Bzn Msjs Voz
   4. Tono de Emergencia
   5. Llamada Perdida
4. Volumen de Teclado
5. Lectura de Llamar Número
6. Alertas de Servicio
   1. IRO
   2. Sonido de Minutos
   3. Conexión de Llamada
   4. Cargar Completado
7. Encender/Apagar
   1. Sonido de Encender
   2. Vibrar al Encender

Árbol de menús en la pantalla interna

3. Sonido de Apagar
4. Vibrar al Apagar
5. Prog. de Pantalla
1. Aviso
1. Aviso Personal
2. Aviso IRO
2. Luz de Fondo
1. Luz Pant Interna
2. Luz Pant Externa
3. Teclado luz Pant
3. Fondo de Pantalla
1. Fondo Interna
2. Fondo Externa
4. Pantalla de Cargar
1. Pantalla Interna
2. Pantalla Externa
5. Temas de Pantalla
6. Fuente de Menú
7. Fuentes de Marcado
8. Formato Reloj Interna
6. Prog. de Toque
1. Auto-bloqueo
2. Tipo de vibración
3. Nivel de vibración
4. Efectos de vibración
5. Sonido
6. Calibración
7. Prog. de Teléfono
1. Modo Avión
2. Establecer Atajos
3. Comandos de Voz
4. Idioma
5. Ubicación
6. País Actual
7. Seguridad
8. Selección de Sistema
9. Seleccionar NAM
8. Prog. de Llamada
1. Opciones de Contestar
2. Opciones de finalizar llamada
3. Mostrar Teclado Marcación
4. Reintentar Automáticamente
5. Modo TTY
6. Marcación de 1 Toque
7. Privacidad de Voz
8. Tonos DTMF
9. Marcación asistida
9. Detección automática de USB
10. Memoria
1. Opciones de Memoria
2. Memoria del Teléfono
3. Memoria de la Tarjeta
11. Info de Teléfono
1. Mi Número
2. Versión SW/HW
3. Glosario de Iconos
4. Actualzción de Software

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

NOTA Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. Conserve cargada la batería cuando no use el teléfono, para mantener al máximo el tiempo de llamada y de espera. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla LCD.

Instalación de la batería

Para instalar la batería, inserte la parte inferior de la batería con las terminales dorada hacia abajo primero en el hueco de la parte trasera del teléfono. Empuje la batería hacia abajo hasta que haga clic en su lugar.

Extracción de la batería

Apagar la alimentación. Deslice el pestillo de liberacón de la batería en dirección contraria al borde de la batería, y sostenga los lados de ésta para quitarla.

Carga de la batería

Su teléfono enV® TOUCH viene con un adaptador de viaje y un cable de dato USB que se conectan para poder cargar su teléfono. Para cargar el teléfono:

AVISO
Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

1. Conecte el cable de USB con el adaptador de pared. Cuando esten conectados como se muestra en la en la ilustración de abajo, el logo de LG en el cable de USB debe mirar hacia usted.

2. Cuidadosamente, destape el puerto de cargador y accesorios, Conecte el cable de datos USB en el puerto para carga y accesorios del teléfono (como se muestra en la imagen de abajo) y el otro extremo en un toma corriente.

AVISO
Por favor asegurece de que el logo de LG este mirando hacia abajo y el lado 'B' este mirando hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos enel puerto de carga de su telefono.

3. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Carga con USB

Es posible usar una computadora para cargar el telefono. Para poder cargar el dispositivo con un cable USB, primero deberá tener los controladores USB adecuados instalados en su PC. Conecte un extremo de un cable USB al puerto para cargador y el otro extremo a un puerto USB de alta energia de la PC (suele encontrarse en el panel frontal de la computadora).

NOTA No son compatibles los puertos USB de baja energia, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentacion por bus. El controlador USB de LG se puede descargar del sitio http://www.lgmobilepho nes.com/com > haciendo clic en SUPPORT> Seleccione un proveedor (Verizon)> Seleccione un modelo> Haga clic en Cable USB para descarga de controladores.

Instalación de la tarjeta microSD™

1. Localice la ranura de la microSD™ a la derecha del teléfono y destape suavemente la abertura de la ranura (la cubierta de la ranura de la microSD™ permanece adosada al teléfono para que no la pierda).
2. Inserte la tarjeta microSD™(vendida por separada) con el logo mirando hacia arriba hasta que haga clic en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.

Desinstalación de la tarjeta microSD™

1. Oprima suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la cubierta.

NOTA
- No intente retirar la tarjeta microSDTM mientras se está leyendo o escribiendo en la tarjeta.
- Los usuarios que deseen transferir música a la tarjeta microSD™ insertada en el teléfono (sea mediante sincronización MTP o por aire) primero deben formatear la tarjeta microSD™ en esta terminal. Advertencia: Al formatear la tarjeta microSD™ se borrará todo el contenido de la misma. En caso de que la tarjeta microSD™ se utilice en este teléfono sin haberla formateado antes, el teléfono mostrará un error de adquisición de licencias MOD. Los archivos de música descargados o adquiridos de otros proveedores y almacenados en una tarjeta microSD™ insertada en este dispositivo pueden estar protegidos o cifrados por el proveedor en cuestión y quizás no puedan reproducirse en este dispositivo.

Protección de la temperatura de la batería

En el caso extremamente raro de que se sobrecalienta la batería, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.

Nivel de carga de la batería

El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de LCD.
Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono audible, haciendo destellar el icono de batería y mostrando una mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

Apagar y encender el teléfono

Encender el teléfono

Uso del teclado interno

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Abra el flip y oprima la tecla interna la tecla interno hasta que la pantalla LCD se encienda.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Oprima la tecla externa por unos segundos hasta que la pantalla táctil se encienda.

Apagar el teléfono

Uso del teclado interno

1. Mantenga oprimida la tecla interna hasta que se apague la pantalla.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Mantenga oprimida la tecla externa hasta que se apague la pantalla.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Potencia de la señal

La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal. A más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono.

Uso del teclado interno

Para ver el glosario de iconos, vaya a **Menú** -> **Prog./Herram** -> **Info de Teléfono** -> **Glosario de Iconos**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque y toque **Prog./Herram**.
3. Desplace la lista y luego toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Glosario de Iconos**.

Para hacer llamadas

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y introduzca el numero de telefono (incluya el codigo de area, de ser necesario).
2. Oprima la tecla SEND .
3. Oprima la tecla PWR END para terminar la llamada.

Corrección de errores en la marcación

Oprima CLR una vez para borrar la última cifra introducida o mantenga oprimida CLR por al menos 2 segundos para borrar todas las cifras.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque la Tecla Suave Táctil de Teléfono , y después aparecerá un teclado numérico. Introduzca el número de teléfono al que desea llamar.

NOTA Puede buscar su lista de contactos ( ) o Llamadas recientes (Recents) y seleccione un número al que llamar en vez de manualmente marcación.

3. Oprima la tecla externo o toque LLAMADA.
4. Oprima la tecla externa o la tecla **FIN** para finalizar la llamada.

NOTA Para activar el altavoz durante una llamada, simplemente abra la tapa.

NOTA Si la luz trasera de la pantalla táctil externa se oscurece mientras usted está en una llamada, toque cualquier tecla lateral para encenderla nuevamente.

Remarcado de llamadas

1. Oprima externo o SEND dos veces para volver a marcar el último número que marcó. Las últimas 270 llamadas están almacenadas en la lista del historial de llamadas y también puede seleccionar uno de éstos para volver a marcarlo.

Para recibir llamadas

Uso del teclado interno

1. Cuando el teléfono suena o vibra, hay tres formas de contestar la llamada dependiendo de sus preferencias de Contestar (más información en la página 159).

- **Al Abrirlo(Altavoz)**: Simplemente abra el flip.
- **Cualquier Tecla**: Oprima SEND o cualquier otra tecla excepto PWR END.
- **Auto con Manos libres**: La llamada será conectada automáticamente cuando hay conexión con aparato manos libres.

NOTA Si oprime la Tecla suave Izquierda **[Silenc.]** mientras está sonando el teléfono, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada.

NOTA Si usted oprime la Tecla suave Derecha **[Ignorar]** mientras está sonando el teléfono la llamada se finalizará o se dirigirá al correo de voz.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Cuando el teléfono suena o vibra, simplemente toque ▲ y oprima o toque la tecla **Resp.**.
2. Oprima para terminar la llamada.

Árbol de menús en la pantalla táctil externa

Acceso a los menús

Oprime la tecla MENÚ para obtener acceso a 8 menús de teléfono. Para acceder al MENÚ desde la pantalla externa, primero desbloquéela oprimiendo la tecla de desbloqueo en el lateral del teléfono o deslice la imagen de desbloqueo . Toque la tecla suave MENÚ en la pantalla para abrir los menús principales. Para ir de nuevo a la pantalla espera, toque la tecla Home u oprima en el centro del teléfono.

NOTA Para acceder a los menús principales desde el interior de pantalla táctil, abra la tapa y oprima OK **[MENÚ]** para tener acceso a los ocho menús del teléfono.

En la pantalla táctil, los menús principales aparecen como se muestra a continuación. Toque cualquiera de los iconos de menús con el dedo para ir a dicho menú.

Menú Atajos en la Pantalla Táctil

Menú de Atajos De La Pantalla Táctil

El menú Atajo permite acceder de manera rápida y directa a varias funciones del teléfono usadas frecuentemente desde la pantalla táctil externa. Se pueden establecer hasta 15 Atajos. Para acceder al menú Atajo, desbloquee la pantalla LCD externa y luego toque el icono del menú Atajo .

NOTA Toque la lengüeta Mis Medios para establecer un máximo de 15 archivos de medios (imágenes, video, música o sitios Web) a los que se puede acceder mediante atajo.

Mi Verizon

Vi'deos de V CAST

Visual Voice Mail

Bluetooth

Reloj Despertador

Aparato Calendario

Email Móvil

IM Móvil

Mis Fotos

Resident Evil

Tetris

Need For Speed

Aparato Reloj

AGR.

Toque la lengüeta Mis medios y toque AGR. para agregar archivos a este menú de atajos.

Use el submenú de mis medios para agregar atajos a sus archivos de medios seleccionados.

Administrar atajos

Puede agregar, borrar y reorganizar los iconos de atajo. Para agregar, toque AGR., desplácese hasta la función deseada y luego tóquela. Para borrar, arrastre y coloque el icono en (Cuando toca y comienza a arrastrar un icono, AGR. se convierte a). Para mover un icono, arrástrelo y colóquelo sobre otro icono e intercambiarán lugares.

Acceso rápido a funciones de conveniencia

Modo de vibración

Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra). Para ajustar rápidamente el Modo de Vibración, mantenga oprimida en el teclado interno o toque y mantenga presionada # .

Para volver al Modo normal, mantenga oprimida o toque y mantenga presionada # .

Función de silencio

La función de silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente, oprima la Tecla suave Izquierda **[Mudo]** sobre el teclado interno o toque Mudo durante una llamada. Luego, para cancelarlo oprima la Tecla suave Izquierda **[No Mudo]** o toque No Mudo .

Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono oprimiendo el extremo superior de la tecla lateral de Volumen para aumentarlo o el extremo inferior para disminuirlo.

NOTA El volumen del audífono puede ajustarse durante una llamada.

NOTA Para desactivar los sonidos, mantenga oprimida la tecla de volumen inferior durante 3 segundos con la tapa abierta o cerrada, y mantenga oprimida la tecla de volumen superior para volver al modo de sonidos normal.

Llamada en espera

Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

Ignorar una llamada en espera

Si no desea responder la llamada entrante, oprima la tecla suave derecha **[Ignorar]** cuando la tapa esté abierta. Si la tapa esta cerrada, toque **Ignorar** en la pantalla táctil. El pitido de la llamada en espera se detiene y la llamada va a su correo de voz, de encontrarse disponible.

Contestar una llamada en espera

1. Oprima SEND o (esté la tapa cerrada o abierta) para colocar la primera llamada en espera y responder a la nueva llamada.
2. Oprima SEND o nuevamente para colocar la segunda llamada en espera y volver a la primera.

Comando de voz

Comandos de voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej,. hacer llamadas, confirmar Correo de Voz, etc.). Consulte la página 113 para obtener más información.

1. Para acceder a la función de Comandos de voz:

- Con la tapa abierta, oprima Space.
- Con la tapa cerrada y la pantalla desbloqueada, oprima rápidamente (una presión sostenida activa la función Grabación de voz).

2. Siga las indicaciones para usar los comando(s) de voz.

NOTA También se pueden iniciar los Comandos de voz con el botón designado de su aparato Bluetooth®. Lea el manual del aparato Bluetooth® para obtener más instrucciones.

Funcionalidad de altavoz

Ahora, enV® TOUCH viene con una funcionalidad de altavoz opcional cuando la tapa esta cerrada.

Para activar el altavoz durante una llamada cuando la tapa esta cerrada.

1. Toque **Opciones**.
2. Toque **Altavoz activado**.

NOTA Cuando el auricular o el kit para el automóvil está conectado al teléfono, la opción **Altavoz activado** no aparece.

Contactos en la memoria de su teléfono

Aspectos básicos

Uso del teclado interno

1. En el modo de espera introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) y oprima la Tecla suave Izquierda **[Grdr]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente** y oprima OK.
3. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax** y oprima OK.
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima OK.
5. Oprima END para salir, SEND para llamar.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque la tecla táctil suave de contacto .
3. Toque la **NUEVO**.
4. Introduzca cada campo de información de contacto, completando y tocando **HECHO**.
5. Cuando todos los campos estén completos, toque **GRDR**.

O

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque la tecla táctil suave de Teléfono para acceder la pantalla táctil de marcación.
3. Use las teclas táctiles de números que aparecen para introducir el número de teléfono y toque **GRDR**.
4. Seleccione **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente.**
5. Seleccione **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**
6. Introduzca la información en los campos, como necesario, y toque **GRDR** para Guardar.

Personalización de entradas individuales

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Derecha **[Contactos]**, y use para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Corregir]**.
3. Use para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como desee y oprima OK para guardar los cambios.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque la tecla táctil suave de contacto .
3. Toque el contacto que desee personalizar.
4. Toque CRRGR, luego toque y edite los campos que desee cambiar y toque HECHO.
5. Toque GRDR cuando la personalización es completa.

Marcado Rápido

Le permite configurar sus Marcaciones Rápidas.

Uso del teclado interno

1. Oprima la Tecla suave Derecha **[Contactos]** y use para desplazarse hasta una entrada.
2. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Corregir]**.
3. Use para desplazarse hasta un número de teléfono y oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones].**
4. Use para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido** y oprima OK.
5. Introduzca una cifra de Marcado Rápido.
   - Use el teclado y oprima OK.
   - Use para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima OK.
6. Los avisos de la pantalla aparecen **¿Asignar marcación rápida al contacto?** y oprima OK **Sí** y oprima OK para guardar.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o

Contactos en la memoria de su teléfono

presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.

2. Toque la tecla táctil suave de contacto .
3. Toque el Contacto que desee personalizar.
4. Toque CRRGR para editar.
5. Toque el número de teléfono y luego toque .
6. Toque **Fijar Marcado Rápido**, y luego toque un número de marcado rápido.
7. Aparecerá en la pantalla: **¿Asignar marcación rápida al contacto?** Toque **Sí**.
8. Toque HECHO, y toque GRDR.

Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son: **Espera** (W) El teléfono deja de marcar hasta que usted Oprima la Tecla suave Izquierda **[Release]** para avanzar al siguiente número. **2-Seg Pausa** (P) El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente serie de números.

Uso del teclado interno

1. Introduzca el número y oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta Pausa de **Añadir 2-Seg Pause/ Añadir Espera**, y oprima OK.
3. Introduzca números adicionales (por ejemplo, el PIN o el número de la tarjeta de crédito, etc.).
4. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Grdr]**.
5. Complete la información del contacto según sea necesario.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque la tecla suave de Teléfono .
3. Introduzca el número de teléfono, toque Opciones .
4. Toque **Añadir 2-Seg Pause/ Añadir Espera**, y luego introduzca la siguiente serie de números.

5. Toque GRDR, luego complete la información del contacto según sea necesario.

Agregar otro número de teléfono

En el modo de espera con uso del teclado interno

1. Abra el flip, y oprima introduzca un número de teléfono y luego presione la tecla de función izquierda **[Grdr]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta una **Actualizar Existente** y oprima OK.
3. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta una entrada existente y oprima OK.
4. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**, y oprima OK para guardar.

Desde la pantalla Lista de contactos con uso del teclado interno

1. Abra el flip, oprima la Tecla suave Derecha **[Contactos]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda **[Corregir]**.
3. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar, introduzca el número y oprima OK para guardar.

Cambiar Información Guardada con el Teclado Interno

1. Abra el flip, y oprima la Tecla suave Derecha **[Contactos]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta una entrada y oprima la Tecla suave Izquierda **[Corregir]**.
3. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea cambiar, introduzca el número y oprima OK para guardar.

Cambio del número predeterminado

El Número predeterminado es el número de teléfono que introdujo al crear el contacto. Se puede guardar otro número como Número predeterminado.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip, oprima la Tecla suave Derecha **[Contactos]**.

Contactos en la memoria de su teléfono

2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta una entrada.
3. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Corregir]**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar el número de teléfono que desea configurar como número predeterminado y oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
5. Use la Tecla de Navegación para resaltar **Fijar como Predet**, y oprima OK .
6. Oprima OK para configurar el nuevo número como predeterminado.
   Aparece un mensaje de confirmación.
7. Oprima OK de nuevo para guardarlo.

Borrar

Borrar un número de teléfono uso del teclado interno

1. Abra el flip, oprima la Tecla suave Derecha **[Contactos]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta una entrada.
3. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Corregir]**.
4. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un número de teléfono.
5. Oprima y mantenga oprimida CLR para borrarlo.
6. Oprima OK para guardar los cambios.

Borrar una entrada de contacto uso del teclado interno

1. Abra el flip, oprima la Tecla suave Derecha **[Contactos]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta una entrada.
3. Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** y oprima 2 **Borrar**.
4. Oprima OK **Sí**.

Borrar un Marcado Rápido uso del teclado interno

1. Abra el flip, oprima la Tecla suave Derecha **[Contactos]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima OK **[VER]**.
3. Seleccione el número con el Marcado rápido, y oprima OK **[CRRGR]**.

4. Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
5. Oprima 1 **Borrar Marcado Rápido**.
6. Oprima OK **Sí**.
7. Oprima OK para guardar.

Borrar una entrada de contacto con uso de la pantalla externa táctil

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque la tecla suave táctil .
3. Toque el contacto que desea

   (busque usando #s o letras del alfabeto en la parte inferior de la pantalla, si es necesario).
4. Toque **BORRAR**.
5. Toque OK **Si**.

Borrar una marcación rápida con uso de la Teclado externo

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque la tecla táctil suave de contacto .
3. Toque el contacto deseado (busque usando # o letras del alfabeto e la parte inferior de la pantalla,
4. Toque **CRRGR**.
5. Toque el número con el marcado rápido que desee eliminar y toque .
6. Toque **Borrar Marcado Rápido**.
7. Toque **Sí**.
8. Toque **HECHO**.
9. Toque **GRDR** para abandonar el contacto.

Marcado Rápido

Le permite hacer llamadas de teléfono en sus contactos rápida y fácilmente. Debe configurar la Marcación Rápida en sus contactos antes de usar esta opción.

NOTA El número 1 de Marcado Rápido es para Correo de voz.

Contactos en la memoria de su teléfono

Marcados Rápidos con uso del teclado interno

Oprima y mantenga presionado el dígito de marcado rápido (para marcados rápidos de 2 o 3 dígitos oprima los primeros dígitos, luego oprima y mantenga presionado el último dígito). El teléfono recuerda el número telefónico de sus Contactos, lo muestra y lo marca.

NOTA También puede introducir las cifras de Marcado Rápido y oprimir SEND .

Marcados Rápidos de Información de Cuenta

Marcados Rápidos 95-99 están preprogramados para acceder información de cuenta. 95 (#Warranty Center), 96 (#DATA), 97 (#BAL), 98 (#MIN), y 99 (#PMT). Estos marcados rápidos sí pueden ser cambiados o borrados.

Marcado rápido usando la pantalla táctil

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono.
2. Toque la tecla táctil suave de llamada .
3. Toque y mantenga presionado el dígito de marcado rápido (para marcados rápidos de 2 o 3 dígitos toque los primeros dígitos, luego toque y mantenga presionado el último dígito).

Rotación en 3D (acelerómetro de tres ejes)

Rotación en 3D es una función que le permite tener flexibilidad en cómo ve el contenido en pantalla. Simplemente gire su dispositivo enV® TOUCH de vertical a horizontal (u horizontal a vertical) y obtenga una perspectiva totalmente nueva. El enV® TOUCH detecta el cambio en la orientación y automáticamente se ajusta a la pantalla. Vea una imagen en orientación de pantalla ancha. Esta función es útil cuando uno mira las imágenes, explora su música por diseño de álbum, visualiza sitios Web en el Browser (Navegador de Web) o incluso cuando introduce texto.

Imagen actual.

Realice este toque de rotación del enV® TOUCH hacia los lados. Arrastre o dé un toquecito hacia la izquierda o la derecha.

NOTA

La rotación del dispositivo enV® TOUCH necesita ser de al menos 90 grados para activar Rotación en 3D.

Funciones de cámara

Funciones de cámara

La función de la cámara incorporada de 3.2 M viene completa con óptica para brindar posibilidades fotográficas de excelencia con diversas opciones, efectos y controles. La función de la cámara funciona con la tapa cerrada o abierta.

Configuración de cámara

A continuación, se muestra cómo acceder a la configuración de la cámara con la tapa cerrada.

NOTA Para acceder a la configuración de la cámara con la tapa abierta, presione la tecla de derecha derecha **[Opciones]** para flash, foco, tipos de toma y configuración de la cámara. Use la tecla para ajustar el brillo y la tecla para ajustar el zoom.

Opciones en Modo de Cámara

Configuración del flash

Auto/ Flash On (Encendido)/ Only this shot (Sólo esta toma)/ Flash Off (Apagado)

Configuración del foco

Automático: Enfoca automáticamente
Macro: Se usa para tomas cercanas.
Manual: Seleccione a donde desea enfocar la toma.

Tipo de toma

Normal: No se aplican efectos a la imagen.

Panorama: Se toma una serie de fotos de izquierda a derecha haciendo coincidir los círculos de manera que las imágenes puedan unirse perfectamente.

Inteligente: Ajuste automático para un máximo de 10 condiciones del entorno.

- interiores (resplandor)
- a contraluz (sol)
- interiores (resplandor) en retrato
- retrato a contraluz (sol)
- retrato panorámico
- retrato nocturno
- vertical
- horizontal
- nocturno
- Nomal

Transformación de Belleza: Detecta automáticamente el rostro para obtener retratos de mejor calidad. También elimina manchas y mejora las facciones.

Sonrisa: Toma la foto automáticamente cuando detecta una sonrisa.

Lectora de Tarjetas: Toma una foto clara de una tarjeta de presentación y la cámara lee la información de contacto, cual puede ser guardada en la Lista de Contactos.

Configuración y efectos de la cámara

Establezca la resolución, el sonido del obturador, el balance de blancos y los efectos de color para tomar exactamente la imagen que desea capturar.

Resolución :

2048x1536 / 1600x1200 / 1280x960/ 640x480

Tenga en cuenta que cuanto más alta sea la resolución, más memoria utilizará.

Sonido Dispa :

Obturador/ Sin Sonido/ Say "Cheese"/ Ready!123

Equil Blanco :

Auto/ Soleado/ Nublado/ Fluorescente/ Brillo

Efectos Color :

Normal/ Negativo/ Aqua/ Sepia/ Negro&Blanco

Funciones de cámara

Video Cámara

El sistema de cámara de vídeo funciona con funciones similares a la cámara de foto. Para cambiar las opciones, los efectos y controls, consulte las instrucciones siguientes:

Configuración del flash
Encendido/ Apagado

Registro de Configuración
Grabación Hora

Para Enviar: Establezca esta opción para poder enviar mediante mensaje de video; puede grabar hasta 1190 KB.

Para Guardar: Establezca esta opción para guardar un clip de video de alta calidad en el teléfono (sin importar la configuración de la resolución). Sólo podrá enviar mensajes de video grabados con esta configuración si la resolución de la grabación es menor que 1190 KB.

Ajustes de la cámara de vídeo
A continuación, se muestra cómo acceder a la configuración de video con la tapa cerrada.

Pantalla de toque para menu de configuracion

Ajuste de zoom Toque y deslice a la derecha para acercar o a la izquierda para alejar la imagen.

Configuración del brillo Toque y deslice hacia arriba para aclarar o hacia abajo para oscurecer.

Atras

Flash

Configuración de Grabación

Toque para cambiar a la función de cámara

Toque para iniciar la grabación / finalizar la grabación

Toque para ir a Mis vídeos

NOTA Para acceder a la configuración de vídeo con la tapa abierta, oprima la tecla suave derecha **[Opciones]**. Use para ajustar para ajustar el brillo y el zoom.

Resolución :

640X480 / 320X240 / 176X144

Equil Blanco :

Auto/ Soleado/ Nublado/ Fluorescente/ Brillo

Efectos Color :

Normal/ Negative/ Aqua/ Sepia/ Negro&Blanco

Opciones de Guardar :

Para acceder a la opción Guardar con la pantalla táctil, coloque la punta del dedo en la lista y deslícela hacia arriba.

Interna / Externa

Después de la grabación de vídeo

Opciones para los vídeos grabados: Para Enviar

o

Opciones para los vídeos grabados **Para Guardar** o **Para Envíar** (con resolución de 320x240, o menos, y que son menos de 1190KB). **menos de 1190KB**

Con la tapa cerrada y desde la pantalla táctil, toque: Escu/ Borrar/ Enviar/ Guar

Con la tapa cerrada y oprima:

- Space para reproducir
- Tecla suave derecha para borrar
- OK para enviar
- Tecla suave izquierda para guardar

Opciones para los vídeos grabados Para Guardar VGA 640x480 con:

Con la tapa cerrada utilizando la pantalla táctil, toque Escu/ Borrar/ Guar

Con la tapa abierta, oprima:

- Space para reproducir
- Tecla suave derecha para **Borrar**
- Tecla suave izquierda para **Guardar**

Edición de imágenes

Con las multiples funciones de edición de imágenes de enV® TOUCH, usted cuenta con infinitas posibilidades para crear imágenes divertidas. Para editar mientras ve una imagen, toque Opciones y luego toque **Editar**.

Teclas táctiles de edición

Dibujo con lapicera

Sea creativo. Dibuje sobre una foto. Elija entre múltiples colores, anchos de lapiceras y gomas de borrar. Toque , toque para configurar color y tamaño, y luego toque para salir del menú de configuración. Toque para guardar.

Composición

Cambie la composición de su foto. Gire, aplique zoom, y/o recorte para obtener la apariencia deseada. Toque luego toque:

para acercar el zoom

para girar

para recortar

Toque para guardarla.

Ajustes

Mejore sus fotos ajustando Contraste, Brillo, o definición. Toque , luego toque en la barra de desplazamiento de cada ajuste para aumentar (a la derecha) o disminuir (izquierda).

Marcos y estampas

El enV® TOUCH tiene múltiples cuadros y estampas de los cuales puede elegir para mejorar sus imágenes. Toque , luego toque para la estampa o para un cuadro. Seleccione la estampa o el cuadro que desea poner en la foto. Toque para guardarla.

Rostro (Pulido facial y Rostro divertido)

enV® TOUCH tiene una función de edición de caras. Distorsione las fotos de rostros de sus amigos y familiares para crear efectos surrealistas.

1. Vea una imagen con el rostro de alguien, toque , y luego toque **Editar**.
2. Toque para acceder al menú de edición facial, luego toque para identificar la ubicación de los ojos y la boca.
3. Toque , luego toque para seleccionar el tipo de distorsión facial.
4. Toque una de las distorsiones faciales , luego toque para aumentar o para disminuir la intensidad de la distorsión.
5. Toque para salir y ver la imagen. Toque para deshacer la distorsión.

Ediciones de imágenes guardadas

No se preocupe por perder la foto original. Cuando guarda una foto con ediciones, se le pregunta si prefiere guardar la foto como una copia; el original estará en Mis fotos.

NOTA Puede cargar sus fotos directamente en sitios de blog a través de un mensaje de foto. También puede enviar fotos en los álbumes en línea.

Edición de video

Al seleccionar la función de edición, se visualiza la pantalla de edición.

Editar un video para enviar

Puede editar un video y luego enviar un mensaje de video a amigos y familiares.

1. Vaya a Mis videos, luego seleccione el clip de video que desea editar.
2. Toque Opciones luego toque **Editar para msj de video.**
3. Toque y luego en el momento del video en que desea que el video comience (indicado por un triángulo rojo) luego toque en el momento en que desea que finalice (indicado por un triángulo verde).
4. Toque Guardar para guardar el vídeo editado o toque Enviar para enviar el vídeo editado actualmente mensaje.

Funciones de cámara

Editar con efectos de video

Vaya a Mis videos, luego seleccione el clip de video que desea editar. Toque Opciones .

- **Multi Trim**

  Use , para editar videos hasta tres veces. Puede agregar un efecto de decoloración entre las partes de video recortadas al tocar y luego **Guardar con efectos de decoloración.**

- **Multi Captura**

  Puede capturar imágenes fijas de grabaciones de video y guardarlas en la galería de imágenes del dispositivo. Puede guardar hasta cinco imágenes fijas. Toque para capturar. El reproductor se pondrá en pausa en esa posición. Toque para continuar con la captura. Después de editar el video, toque para guardar.

- **Agregar efectos de decoloración**

  Puede agregar un efecto de decoloración para comenzar y finalizar el video seleccionado.

VX11K_Spa_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:41 AM Page 49

Centro de Medio

Centro de Medios le ofrece servicio personalizable en tu dispositivo inalámbrico que le permite obtener tonos para el teléfono, jugar juegos, navegar por la web, recibe hasta el minuto y más información. Visite verizonwireless.com / getitnow para ver todas las aplicaciones disponibles para tu dispositivo inalámbrico.

NOTA No instale ni quite la tarjeta microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/Vídeos/Música/Sonidos.

NOTA La pantalla se bloqueará si (con el flip cerrado) contesta la llamada mientras escucha música, navega el Red, ve Videos o usa VZ Navigator(sm) y finaliza la llamada con la tecla . Desbloquee el teléfono con la teclad ( ).

¿Hay algo que no sea claro?
Del menú Centro de Medio, oprima la Tecla suave Derecha **[Info]** (si está utilizando la pantalla táctil, toque Info) para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y estado de Centro de Medio. Utilice la opción de la Ayuda para ver todo tipo de información.

1. Música y Tonos

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hiphop y mucho más.

Acceso y Opciones

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 1 **Música y Tonos**.
4. Seleccione un submenú oprimiendo el número que corresponda al submenú.

Con uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Música y Tonos**.

Centro de Medios

MODO SÓLO MÚSICA

El Modo Sólo Música permite usar su teléfono esclusivamente para música (como reproductor de MP3). Enciende modo Sólo Música para disfrutar su música sin interrumpciones.

1. Accede **Música y Tonos** (usando las instrucciones previas).
2. Seleccione **Mi Música**.
3. Seleccione **Programación de Música.**
4. Seleccione **Sólo Música,** y seleccione **Encendido.**

1.1 Música de V CAST | Rhapsody

Transforma tu aparato móvil en un reproductor de música portátil al comprar canciones nuevas en nuestro catálogo musical, a través de tu aparato móvil o PC. Luego puede sincronizar la música entre la PC y el teléfono.

Con uso del teclado interno

1. Abre el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 1 **Música y Tonos**.
4. Oprima 1 **Música de V CAST | Rhapsody**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Música y Tonos**.
4. Toque **Música de V CAST | Rhapsody**.

NOTA Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Visite el sitio Web www.verizonwireless.com/music para obtener detalles.

1.2 Obtén Nuevos Timbres

Le permite conectarse a Centro de Medio y descargar diversos tonos de timbre.

Con uso del teclado interno

1. Abre el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 1 **Música y Tonos**.
4. Oprima 2 **Obtén Nuevos Timbres**.

5. Oprima 1 **Obtén Nuevas Aplicaciones** para comprar los timbres.

Con uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque 1 **Música y Tonos**.
4. Toque 2 **Obtén Nuevos Timbres**.
5. Toque 1 **Obtén Nuevas Aplicaciones** para comprar los timbres.

1.3 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre o descargar uno nuevo.

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 1 **Música y Tonos**.
4. Oprima 3 **Mis Timbres**.
5. Use la Tecla de Navegación para resaltar el tono de timbre y oprima la Tecla suave Izquierda **[Fij como]**. Los tonos pueden ser configurados como:

NOTA Press OK to play the ringtone.

- 1 **Timbre**
- 2 **Contacto ID**: Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
- 3 **Sonidos de Alerta**: Oprima la tecla del número correspondiente fijar el tono a uno de los siguientes:
  Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje Multimedia/ Bzn Msjs Voz

Con uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Música y Tonos**.
4. Toque **Mis Timbres**.
5. Toque un tono de timbre y seleccione entre:

   Timbre/ Contacto ID/ Sonidos de Alerta.

NOTA Toque to play the ringtone.

Centro de Medios

- **Timbre**
- **Contacto ID**: Toque el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
- **Sonidos de Alerta**: Toque la opción para configurarla como tono de timbre.

  Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/ Mensaje Multimedia/ Bzn Msjs Voz

1.4 Mi Música

Le permite almacenar música y escucharla directamente desde su teléfono. Conéctese a V CAST para descargar una variedad de música, transferir música entre su teléfono y su PC, administrar y organizar sus archivos de música y mucho más.

NOTA El almacenamiento de archivos varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 1 **Música y Tonos**.
4. Oprima 4 **Mi Música**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse a un submenú, y luego presione OK.

O

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Use la Tecla de Navegacion para desplazarse **Mi Música** y oprima OK.
3. Use la Tecla de Navegacion para desplazarse hasta un submenu y oprima OK.

Con uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio.
3. Toque 1 **Música y Tonos**.
4. Toque 4 **Mi Música**.
5. Toque un submenú para accedar à la música.

O

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono **Mi Música**.
3. Toque un submenú para acceder a su música.

Reproducción de Mi música

Es muy fácil encontrar y reproducir la música guardada en su teléfono.

Acceso a Mi música

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 1 **Música y Tonos**.
4. Oprima 4 **Mi Música**.
5. Desplácese para seleccionar una de las opciones siguientes y luego presione OK .
   Todas Canciones/ Lista de Canciones/ Artistas/ Géneros/ Álbumes/ Administrar Mi Música/ Programación de Música/ Alertas de Música.
6. Desplácese hasta un tema y oprima OK para iniciar el reproductor de música.

Con uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Música y Tonos**.
4. Toque **Mi Música**.
5. Toque una de las opciones siguientes.
   Todas Canciones/ Lista de Canciones/ Artistas/ Géneros/ A'lbumes/ Administrar Mi Música/ Alertas de Música
6. Toque el nombre de la canción que usted desea oír para comenzar al reproductor de la música.

SUGERENCIA

Si selecciona Reproducir todos, todos los temas guardados se reproducirán en secuencia por una vez y luego saldrá del reproductor de música cuando acabe de reproducir todas las canciones.

Centro de Medios

Rprdc Tod	Le permite reproducir todas las canciones.
Todas Canciones	Le permite ver todas las canciones en orden alfabético. Desplácese hasta una canción y presione OK para reproducirla
Lista de Canciones	Le permite ver y reproducir las canciones por lista de reproducción. Las listas de reproducción pueden crearse en el teléfono o en la PC y luego pueden transferirse, pero sólo pueden administrarse (agregar y borrar canciones) desde donde se crearon. Si crea una lista de reproducción en la PC, asegúrese de generarla a través de V CAST Rhapsody para poder transferirla al teléfono.
Artistas	Le permite ver y reproducir las canciones agrupadas por artista.
Géneros	Le permite ver y reproducir las canciones por género (tipo). Por ejemplo, rock, jazz, etc.
Álbumes	Le permite ver y reproducir las canciones por álbum.
Administrar Mi Música	Permite administrar los archivos de música. Borrar/ Mover a Tarjeta/ Mover al Teléfono/ Asegurar/ Abrir

Ajustes de música

- Repetir: le permiten seleccionar el modo de jugador.

  Repetir Todas ALL : Reproduce todas las canciones de la lista en forma repetida

  Repetir Una 1 : Reproduce la canción seleccionada en forma repetida.

  Repetir Apag OFF : Reproduce todas las canciones de la lista una vez, luego se detiene y sale del reproductor de música.

- Aleatorio:

  Aleatorio Encendido : Revuelve los archivos de música de la lista de canciones y los reproduce en orden aleatorio.

  Aleatorio Apag : Reproduce los archivos de música en orden.

- Sólo Música ONLY

Encendido : permite escuchar exclusivamente su música (como en el caso de los reproductores MP3) sin que lo interrumpa una llamada. Esta opción sólo es disponible atra vez del menú de opciones .

Apagado : permite que el dispositivo le avise cuando recibe una llamada o un mensaje nuevo.

De salida el reproductor de música

Oprima END o para salir de la Música Player.

Controles de música de la pantalla táctil

SUGERENCIA

- Nueva configuración del ecualizador con el género musical (FLAT, CONCERT HALL,CLASSICAL, BASS BOOSTER,VOCAL BOOSTER, REBLE BOOSTER) para diferentes condiciones de reproducción y contenidos de tipo.

1) Durante un juego de música, toque efectos de sonido para cambiar los ajustes.

2) Toque < / > .

3) Toque FIJADO .

- Dolby Mobile, una plataforma de tecnología de procesamiento de audio que trae rico y vibrante sonido envolvente en música enV® TOUCH.

Centro de Medios

Control del reproductor de música

Si mantiene la tapa abierta mientras escucha música, use lo siguiente para controlar el Reproductor de Música:

- Tecla suave Izquierda **[Mudo/No Mudo]** Repite la canción.
- Tecla suave Derecha **[Opciones]**
  Le permite elegir:
  Salir del Reproductor/ Obtén V CAST Música/ Sólo Música/ Agregar a la lista de reproducción/ Info de canción/ Pantalla Principal/ Sonido Efecto/ Repetir/ Aleatorio
- Teclas de volumen : Ajusta el volumen.

1.5 Mis Sonidos

Le permite seleccionar un sonido que desee, o grabar un nuevo sonido.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima **[Centro de Medio]**.
3. Oprima **Música y Tonos**.
4. Oprima **Mis Sonidos**.
5. Oprima **Grabar Nuevo**
   O
   Desplácese y seleccione un sonido con la Tecla de Navegación .
   Opciones mientras resalta un archivo de sonido:
   - Oprima la Tecla suave Izquierda **[Fij como]**.
     Timbre/ Contacto ID/ Sonidos de Alerta
   - Oprima **[ESCU]**.
   - Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
     Enviar/ Álbum en linea/ Renombrar/ Mover/ Bloq/ Desbloq/ Borrar/ Borrar Todo/ Información de Archivo

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Música y Tonos**.
4. Toque **Mis Sonidos**.
5. Toque **GRABAR NUEVO**
   O
   Seleccione un Sonido.
   Opciones mientras resalta un archivo de sonido:
   Fijar Como/ Enviar/ Álbum en linea/ Borrar Todo/ Información de Archivo

1.6 Sincronizar Música

Permite sincornizar música entre tu computadora y tu teléfono. Transfiere música de tu PC a la memoria o tarjeta microSD™ (se vende por separado) del teléfono.Transfiere música comprada con V CAST Music | Rhapsody a tu PC.

Descargar música a tu PC

1. Abra V CAST Music with Rhapsody. ¿No lo tiene? Descarguelo en forma gratuita desde www.verizonwireless.com /musicmanager.

2. Inicie la sesión.

3. Durante la sesión, tiene las siguientes opciones:

- Descargar una copia de canción comprada por aire para la PC.
- Comprar Canciones o Álbumes adicionales.
- Agregar una suscripción de música a su libreria."

NOTA Por cada canción que compras con V CAST Music con Rhapsody en tu teléfono. Puedes descargar una copia para to computadora sin costo adicional.

a. Canciones disponibles para descargar serán anuciadas despues de completar el Inicio de sesión.

b. Marca las canciones que deseas descargar.

c. Selecciona "Download Tracks"/

Para comprar música:

a. En el catálogo, seleccione el Álbum o canción que desea comprar.

b. Ingrese su clave de nuevo.

c. Confirme la transacción, el descargo iniciará cortamente.

Para agregar música de Suscripción."

Sincroniza la musica de tu PC con tu aparato movil de V CAST Music

Esta opción le permite transferir archivos de música de su PC. Para usar esta opción, debe instalar V CAST Music with Rhapsody en su PC.

1. Abra el programa Music Manager. ¿No lo tiene? Descarguelo en forma gratuita desde www.verizonwireless.com /musicmanager.

2. Utilice el cable del USB para conectar el cable con su PC y telefono.

Centro de Medios

3. En la pantalla de su teléfono, aparecerá la opción SYNC MUSIC V CAST MOBILE PHONE. Su teléfono mostrara el mensaje "Connected/Conectado".

4. En la Libreria donde se encuentran tus canciones, es posible agarrar y arrastrar las canciones a tu teléfono V CAST (se encontrará bajo la lengüeta 'Sources').

   Al finalizar la sinconización, presiona END o y desconecta el cable USB.

NOTA Para la sincronizacion, se necesita un cable USB compatible.

2. Foto y Video

Ve, toma y comparte Fotos y Videos dígitales directamente de tu teléfono.

Acceso y Opciones

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 2 **Foto y Video**.
4. Selecciona un submenú y oprima OK.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Foto y Video**.
4. Toque un submenú.

2.1 Vídeos de V CAST

V CAST Video lleva el mundo a su teléfono celular con video de movimiento total y sonido. Póngase al tanto de lo que está ocurriendo con Video Clips de noticias, deportes, y de más (debe y de más de V CAST. Pueden aplicarse cargos adicionales).

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 2 **Foto y Video**.
4. Oprima 2 **Vídeos de V CAST**.
5. Oprima la Tecla de Navegación para ver las categorías de los video clips y oprima OK .
6. Selecciona el Video Clip que desea ver oprimiendo OK .

Con uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Foto y Video**.
4. Toque **Videos de V CAST**.
5. Toque categorías de clips de video para visualizarlas.

Navegación, Selección y Reproducción de Videos de V CAST

1. Abra el flip y oprima OK dos veces, y oprima 2.
2. Oprima 2 para **Vídeos de V CAST** para abrir el catálogo de videoclips.
3. Oprima la Tecla de Navegación para navegar las categorias diferentes.
4. Seleccione el proveedor de contenidos y oprima OK para encontrar nuevos videos.

   U

   Oprima la tecla suave Izquierda My Videos para ver videos V CAST guardados en el Teléfono.

Para descargar un Vídeo Clip
Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK dos veces, y oprima 2.
2. Oprima 2 **Videos de V CAST**.
3. Navegue por los submenús y busque un video que pueda descargar.
4. Use la tecla de navegación para buscar el clip de video deseado, luego lea la descripción del clip de video y oprima la Tecla suave Derecha **[Options].**
5. Oprima 3 para **Guardar Vídeo** y oprima OK .
6. Seleccione **Sí** para aceptar los cargos, oprima OK y Video Clip iniciará la descarga del video.
7. Una vez que se haya descargado el video, aparecerá un mensaje en su teléfono.
8. Seleccione **Sí** y oprima OK para ver el video.
9. El Video clip se guardará automáticamente en Mis Vídeos.

NOTA No todos los videos son descargables. Sólo pueden descargarse los videos

que tienen la opción de guardarse. Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Visíte el sitio Web www.verizonwireless.com/getitnow para obtener detalles.

Borrar Vídeo Clips

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK dos veces, y oprima 2.
2. Oprima 2 **Vídeos de V CAST**.
3. Oprima la Tecla suave Izquierda **[My Videos]**.
4. Seleccione el Vídeo que desea borrar con la tecla de navagación.
5. Oprima la Tecla suave Derecha **[Options]** y oprima **Erase**.
6. Oprima OK **Yes** para borrar el Vídeo.

Configurar alertas para nuevos Video Clips

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK dos veces, y oprima 2.
2. Oprima 2 **Vídeos de V CAST**.
3. En el catálogo de Video Clips, seleccione una categoría.
4. Seleccione al Proveedor de contenido.
5. Oprima la Tecla suave Derecha **[Options].**
6. Seleccione **Alerts.**
7. Seleccione **Configure Alerts** y oprima OK .
8. Seleccione el contenido de las alertas disponibles, seleccione **Save** y oprima OK para guardar.

2.2 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse a Centro de Medio y descargar diversas imagenes para Mis Fotos.

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 2 **Foto y Video**.
4. Oprima 3 **Obtén Nuevas Fotos**.
5. Press OK **Obtén Nuevas Aplicacion.**

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.

2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Foto y Video**.
4. Toque **Obtén Nuevas Fotos**.
5. Toque **Obtén Nuevas Aplicacion**.

2.3 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

ACCESO DIRECTO

Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú de atajos y luego toque el icono Mis Fotos .

Con uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima **[Centro de Medio]**.
3. Oprima **Foto y Video**.
4. Oprima **Mis Fotos**.
5. Resalte la imagen que desea con la Tecla de Navegación y oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
6. Seleccione una de las opciones siguientes.

Norma de opciones de imagen:

Enviar Por Msj de Foto/ Álbum En Línea/ A Blog/ Vía Bluetooth

Fijar Como Fondo de Pantalla Interna/ Fondo de Pantalla Externa/ Foto ID

Tomar Foto Activa la cámara función.

Obt Nuev Fotos Abre Obtén Nuevas Fotos del Centro de Medio.

Administrar Mis Fotos Le permite marcar imágenes para las opciones de aplicación (borrar, mover, bloquear / desbloquear).

Editar Menú para editar la imagen.

Muestra Muestra tus imágenes como una presentación de diapositivas a partir de la imagen seleccionada.

Renombrar Menú para cambiar el nombre de la imagen.

Fijar Favorito Establece la imagen como favorito.

Bloq Bloquea la imagen.

Imprimir Vía Bluetooth/ Preferencias

Borrar Todo Borrar todas las imágenes.

Información de Archivo Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño/ Tipo

Centro de Medios

Opciones Para Imagenes (Tapiz) de Fondo:

Fondo de Pantalla (Fondo Interna/ Fondo Externa)/ Tomar Foto/ Obt Nuev Fotos

Opciones Para Imagenes con DRM:

Fijar Como/ Tomar Foto/ Obt Nuev Fotos/ Administrar Mis otos/ Muestra/ Fijar Favorito/Bloq/ Borrar Todo/ Información de Archivo

NOTA La opción 'Via Bluetooth' no se muestra cuando se seleccionan imágenes protegidas por DRM (Administración digital de derechos). También, la opción está disponible solamente cuando usted selecciona un dispositivo de Bluetooth que apoye la recepción de fotos.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Foto y Video**.
4. Toque **Mis Fotos**.
5. Toca tu imagen deseada.

Opciones desde aquí:

- Toque **ENVIAR** para enviar un mensaje de imagen.
- Toque **BORRAR** para borrar la imagen.
- Toque **FAVORITO** establecer como favorito.
- Toque .

Fijar Como Fondo de Pantalla Interna/ Fondo de Pantalla Externa/ Foto ID

Tomar Foto Activa la cámara función.

Obt Nuev Fotos Descargas diversas imágenes.

Muestra Muestra tus imágenes como una presentación de diapositivas a partir de la imagen seleccionada.

Editar Menú para editar la imagen.

Renombrar Menú para cambiar el nombre de la imagen.

Imprimir Vía Bluetooth/ Preferencias

Información de Archivo Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño/ Tipo

NOTA En la lista de opciones de miniatura: Enviar (FOTO POR MSG, A Álbum Online, AL BLOG, VIA BLUETOOTH) / Tomar foto / Borrar / Mover / Obtener nuevas Fotos / Lock (Desbloq) / Borrar todo

Opciones Para Imagenes (Tapiz) de Fondo:

Fondo de Pantalla (Fondo Interna/ Fondo Externa)/ Tomar Foto/ Obt Nuev Fotos

Opciones Para Imagenes con DRM:

Fijar Como/Tomar Foto/Obt Nuev Fotos/Muestra/Renombrar/Información de Archivo

Opciones desde aquí:

- Toque BORRAR para borrar la imagen.
- Toque FAVORITO para agregarla como favorita.

2.4 Mis Videos

Le permite ver videos almacenados en el teléfono.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 2 **Foto y Vídeo**.
4. Oprima 5 **Mis Vídeos**.
5. Seleccione un vídeo con la dirección Llave .

Opciones desde aquí:

- Oprima OK para reproducir el vídeo.
- Presione la tecla suave izquierda **[Borrar]** para borrar el video.
- Presione la Tecla suave derecha **[Opciones]** para seleccionar uno de los siguientes opciones (las opciones son depende de los tipos de archivo).

Enviar Envía un mensaje de vídeo.

Grabar Vídeo Activa la función de cámara de video.

Vídeos de V CAST Obtiene acceso a la función Videos de V CAST.

Modificar para msj Vídeo Le permite editar una parte del vídeo para enviar. Editar Multi Trim/ Multi Captura/ Efecto de desvanecimiento

Administrar Mis Vídeos Es posible marcar varios vídeos.

Configuración favorito Establecer favorito/ Administrar favoritos.

Fijar Como Fondo Interna/ Fondo Externa

Renombrar Cambia el nombre al vídeo seleccionado.

Información de Archivo **Nombre/ Fecha/ Hora/ Duración/ Tamaño**

NOTA El almacenaje de archivo varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otros usos.

- : Ajustar el volumen.
- Tecla suave Izquierda :

Centro de Medios

Mudo/ No Mudo.

- OK : Pausa/ Reproducción.
- Arriba de Navegación : El tamaño del vídeo en la pantalla al completo, Normal, apropiado o cada vez que oprima .
- Abajo de Navegación : Parar

  * Para los archivos de WMV, la tecla termina jugar el clip y va de nuevo a MIS VÍDEOS.
- A Derecha de Navegación : Avance rápido
- A Izquierda de Navegación : Rebobinar

NOTA Mientras se reproduce un vídeo, oprima el Derecho Tecla **[Opciones]** para seleccionar. Enviar/ Grabar Vídeo/ Vídeo de V CAST/ Fijar Como/ Renombrar/ Informacio'n de Archivo

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Foto y Vídeo**.
4. Toque **Mis Vídeos**.
5. Desde aquí se puede seleccionar un vídeo para reproducir o gestionar tus vídeos.

- Toque un archivo de vídeo para reproducirlo.
- Toque para seleccionar uno de los siguientes opciones (las opciones son depende de los tipos de archivo).

  Vídeo de V CAST Accesos V CAST vídeos función.

  Grabar Vídeo Activa la función de cámara de vídeo.

  Borrar Sirve para marcar los vídeos que va a borrar.

  Mover Sirve para marcar código fuente (s) para mover archivos entre el teléfono y Tarjeta microSD™.

  Bloq Le permite a la marca de vídeos de bloqueo.

  Desbloq Sirve para marcar vídeos para desbloquear.

  Borrar Todo Del Hay Tarjeta/ Del Telefono

NOTA Para desplazarse a opciones no visualizadas en pantalla, coloque el dedo en la lista y suavemente aplique presión hacia arriba (o hacia abajo). La barra a lo largo del lateral derecho de la pantalla indica dónde se encuentra usted en la lista.

2.5 Tomar Foto

La toma representa derecho de su teléfono.

SUGERENCIAS

- Para tomar una fotografía clara, ajuste el nivel de brillo y zoom adecuados antes de tomar la foto.
- Evite sacudir la cámara.
- Limpie la lente de la cámara con un paño suave.

ACCESO DIRECTO

La tecla lateral de la cámara fotográfica ( ) es una acceso de atajo para tomar el cuadro en modo espera. En el modo del Cámara/Vídeo, oprima la tecla lateral de la cámara fotográfica para tomar el foto/vídeo.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 2 **Foto y Video**.
4. Oprima 5 **Tomar Foto**.
5. Configure el brillo con la Tecla de Navegación , y el zoom con la Tecla de Navegación , o bien oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para cambiar otros valores.

NOTA Zoom no está disponible cuando la resolución es alta.

- Seleccione las opciones que desea personalizar.

  Resolución 2048X1536/ 1600X1200/ 1280X960/ 640X480

  Flash Auto/ Flash On/ Only this shot/ Flash off

  Foco Automático AF Automático/ Marco/ Manual

  Tipo foto Normal/ Panorama/ Intelligent/ Facial Makeover/ Smile/ NameCard Reader

  Sonido Dispa Obturador/ Sin Sonido/ Say"Cheese"/ Ready!123

  Equil Blanco Auto/ Soleado/ Nublado/ Fluorescente/ Brillo

  Efectos Color Normal/ Negativo/ Aqua/ Sepia/ Negro&Blanco

  Disparo Auto Apagado/ 3 Segundos/ 5 Segundos/ 10 Segundos

  Excepto Automático Encendido/ Apagado

  Excepto Opción Interna/ Externa

  Ir A Grabar Cambia a la Registro de la función de vídeo

6. Oprima la tecla de camara ( ) ligeramente para el enfoque automático y, a continuación, presione con firmeza para tomar la fotografía.

Centro de Medios

7. Oprima la Tecla suave Izquierda [Guar]. La imagen se almacena en la **Mis Fotos**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Foto y Video**.
4. Toque **Tomar Foto**.
5. Mantenga el teléfono en posición horizontal para tomar las fotos.
6. Toque la pantalla para configurar la cámara opciones.

7. Toque Guar para tomar la fotografía.
8. Toque Guar. La imagen se almacena en la **Mis Fotos**.

2.6 Grabar Vídeo

Le permite grabar un mensaje de video con sonido.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 2 **Foto y Vídeo**.
4. Oprima 7 **Grabar Vídeo**.
5. Mantenga el teléfono en posición horizontal para grabar videos.
6. Configure el brillo con la Tecla de Navegación , y la Tecla de Navegación o bien oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para cambiar otros valores.

- Seleccione las opcione(s) que desea personalizar.

  Grabación Hora Para Enviar/ Para Guardar

  Resolución 640X480/ 320X240/ 176X144

  Flash Encendido/ Apagado

  Equil Blanco Auto/ Soleado/

Nublado/ Fluorescente/ Brillo

Efectos Color Normal/ Negativo/ Aqua/ Sepia/ Negro&Blanco

Efectos Color Normal/ Negativo/ Aqua/ Sepia/ Negro&Blanco

Excepto Opción Interna/ Externa

7. Oprima OK **[Grabar]]** para empezar a grabar y otra vez para parar.
8. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Guar]**. El video grabado se almacena en **Mis Videos**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Foto y Vídeo.**
4. Toque **Grabar Vídeo**
5. Mantenga el teléfono en posición horizontal para grabar videos.
6. Toque la pantalla y, a continuación, toque para cambiar la configuración de vídeo. Toque y cambiar el ajuste (s), a continuación, toque .

7. Grabar un video tocando **Grabar**, A continuación, toque **Pare** para finalizar la grabación.

NOTA También puede pulse el botón para iniciar y detener la grabación.

8. Toque **Guar**. El videoclip se almacenados en Mis vídeos.

2.7 Álbum En Línea

Le permite acceder al album en linea y revisarlo, o cargar imagenes y videos.

Uso del teclado interno

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 2 **Foto y Video.**
4. Oprima 7 **Álbum En Línea**
5. Inicie sesión para acceder a su Álbum En Línea.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( )

en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.

2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Foto y Video**.
4. Toque **Álbum En Línea.**
5. Inicie sesión para acceder a su Álbum En Línea.

3. Juegos

Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor Centro de Medio.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima **[Centro de Medio]**.
3. Oprima **Juegos**.
4. Oprima **[Obtén Nuevas Aplicaciones]**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Juegos**.
4. Toque a game to play or toque toque **Obtén Nuevas Aplicaciones**

4. Browser

Por favor, consulte la sección Navegador de página 102.

5. Navegar y Descargar

Le permite acceder a la opcion de navegacion y descarga para utilizar Mobile Email, VZ Navigator y otras aplicaciones que usted seleccione.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla **[MENÚ]**.
2. Oprima **[Centro de Medios]**.
3. Oprima **Navegar y Descargar**.
4. Seleccione una aplicación de Navegar y Descargar u Obtén Nuevas Aplicaciones y oprima .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo

( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.

2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Navegar y Descargar.**
4. Seleccione una aplicación de Navegar y Descargar u Obtén Nuevas Aplicaciones y oprima OK .

City ID

City ID es una función optimizada del identificador de llamadas en teléfonos seleccionados de Verizon Wireless que muestran automáticamente la ciudad y estado de todas las llamadas recibidas en su teléfono móvil. City ID lee el código de área e intercambio local de una llamada entrante y muestra la ubicación relacionada con ese número. City ID incluye más de 20,000 ciudades, poblaciones y localidades en Norteamérica y más de 200 códigos de países de todo el mundo, ofreciendo a los suscriptores de teléfonos móviles una notable y precisa herramienta para identificar llamadas entrantes.
Los teléfonos habilitados con City ID también contienen la función de identificación de llamadas salientes y registro de llamadas, que muestra la ciudad y estado de llamadas salientes, así como las llamadas realizadas en la historia del teléfono. City ID es una función incluida en su teléfono con un período de prueba gratis que funciona automáticamente, mostrando la ciudad y estado con la primera llamada entrante.

1. Después del período de prueba gratis, los suscriptores recibirán un mensaje para comprar la aplicación.
2. Luego, el suscriptor verá las opciones de compra disponibles. Si después de comprar City ID el suscriptor decide cancelar la aplicación, el suscriptor puede seguir el proceso normal de Centro de Medios para cancelar una suscripción.
3. Para comprar City ID si eligió "no" durante el período de prueba.
   1. Seleccione Menú
   2. Seleccione Centro de Medios
   3. Seleccione Navegar y Descargar
   4. Seleccione City ID
   5. Seleccione “Inscribirme” para comprar la aplicación
   6. Bajar aplicaciones. Después de instalar exitosamente la aplicación, seleccione "yes" para abrir City ID o “no” para regresar a Centro de Medios.
   7. Seleccione Finalizar para regresar al Menú principal.

Centro de Medios

Sistema de Navegación℠ VZ

VZ Navigator℠ es una aplicación quese descarga desde el menú de Navegar y Descargar. Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático mas cercano. Ve los horarios de peliculas. Descubre los sitios mas populares. Y conoce exactamente como llegar a donde vas. El Sistema de Navegacion VZ Navigator℠ te ofrece todas las funciones avanzadas de los ultimos aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), a una fraccion del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

NOTAS

- Para utilizar en navegador VZ, debe activar la ubicacion. (Consulte la pagina 144)
- Para utilizarlo se requiere descarga y suscripcion solo dentro de un Area nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la informacion sea exacta ni completa; para la prestacion del servicio, se utilizara la informacion acerca de la ubicacion del dispositivo. Es posible que deba pagar una tarifa adicional. Vea el folleto del cliente para detalles o visite www.verizonwireless.com.

Visual Vmail

Visual Voice Mail permite la gestión de correo de voz directamente desde el dispositivo en lugar de acceder a correo de voz a través de los métodos tradicionales. Visual Voice Mail muestra una lista de mensajes y permite al usuario elegir qué mensaje va escuchar o eliminar, sin tener que marcar en su buzón de correo, escuchar instrucciones de voz, mensajes o antes.

1. Marque su número celular.
2. Una vez que usted oye el sistema de saludo o su propio saludo, oprima # para interrumpir inmediatamente el saludo y siga las instrucciones.

Cómo crear Visual Voice Mail desde su aparato móvil

1. Desde la pantalla principal y el flip abierto, oprima OK **[MENÚ]**, después seleccione Mensajería.
2. Oprima 5 para acceder a la aplicación de Visual Voice Mail para descargarla, y usarla en el futuro.

Cómo crear Visual Voice Mail

1. Si ya es suscriptor de Verizon Wireless, ir al paso 2. Si son nuevos abonados de Verizon Wireless, primero marque * 86 a configurar su servicio d correo de voz.
2. Desde la pantalla principal y con el flip abierto, oprima OK **[MENÚ]**

y después seleccione **Mensajería**.

3. Toque 5 para acceder a la aplicación de Visual Voice Mail para descargarla, y usarla en el futuro.
4. Tras abrir el vínculo a Visual Voice Mail, un mensaje promoverá ventajas de Visual Voice Mail.
5. Siga las instrucciones para descargar la aplicación.
6. Cuando se le solicite, introduzca su base actual contraseña de correo de voz.*
7. Continúe siguiendo las indicaciones e instrucciones para completar la descarga y activación de Visual Voice Mail.
8. Una vez que la activación de medidas se completará, salir de la aplicación y vuelva después de 5 minutos para comenzar a utilizar Visual Voice Mail.

* Tenga en cuenta que el almacenamiento de correo de voz es necesaria la contraseña a utilizar Visual Voice Mail. Esta aplicación puede almacenar mensaje de voz en formato electrónico en este dispositivo.

Cualquier persona en posesión de este dispositivo puede acceder a la buzón de voz. Para limitar el acceso no autorizado al buzón de voz, considere la posibilidad de bloqueo del teléfono cuando no esté en uso. Cancelación de Visual Voice Mail no puede llevarse a cabo a través del dispositivo. Póngase en contacto con Servicio al Cliente o vaya a Mi Verizon en **http://www.verizonwireless.com** si necesita cancelar su Visual servicio de correo de voz. Visual Voice Mail y tradicional correo de voz puede no ser siempre sincronizado y si cancela Visual Voice Mail es posible que pierda todos los correos de voz almacenados y la información. Para evitar la pérdida de todos los correos de voz almacenados y la información, guarde el correo de voz en un formato de audio en una memoria interna del teléfono, de memoria extraíble o enviar el archivo de audio como un mensaje a través de mensajes de imagen o de correo electrónico.
Una vez que se han inscrito para Mi Verizon, usted tendrá la posibilidad de restablecer su contraseña de correo de voz en línea o a través de su web capaz dispositivo inalámbrico.

NOTA Correo de voz puede no estar disponible en algunas zonas. Buzones de correo de voz no establecidos en un plazo de 45 días será cancelada. Su contraseña de buzón de voz Verizon Wireless no está protegido

Centro de Medios

hasta que establezca una contraseña siguiendo el tutorial de configuración. El tiempo de emisión y otros cargos se aplican al usar correo de voz desde tu teléfono móvil. En minutos de llamada no se aplican a correo de voz; se le cobrará a mantener su conexión al correo de voz. Verizon Wireless no se hace responsable por pérdida de mensajes, o supresiones de los mensajes de su buzón de voz, incluso si ha guardado.

Mobile Email

Mobile Email es una aplicacion que se descarga desde el menú de Navegar y Descargar. No pierda un mensaje de correo electronico importante. Gracias a Mobile Email, puede recibir los mensajes de correo electronico en su telefono, mientras se encuentra en movimiento. Mobile Email funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo!, AOL, Verizon.net y otros. Reciba
alertas de su enV® TOUCH cuando llegue un
nuevo mensaje de correo electronico.
Es posible que deba pagar una tarifa adicional. Vea el folleto del cliente para detalles o visite www.verizonwireless.com.

Correo corporativo

El servicio de correo corporativo es un servicio prepago proporcionado por RemoSync, que ofrece comodidad y flexibilidad para los clientes que suelen recibir grandes cantidades de correo.
Es posible que deba pagar una tarifa adicional. Vea el folleto del cliente para detalles o visite www.verizonwireless.com.

Asistente de copia de seguridad

Asistente de copia de seguridad de tu teléfono protege la Lista de Contactos y guarda automáticamente una copia de los nombres, números de teléfono y direcciones de correo electrónico almacenados en el teléfono.
También puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus contactos en línea. Si pierde, daña o actualiza su teléfono, el Asistente de copia de seguridad restablecerá su Lista de Contactos.
Es posible que tarifas adicionales aplicarán. Para más detalles, consulte el folleto.

NOTA Para usar el servicio de Asistente de copia de seguridad,debe activarlo desde el telefono.

6. Extra

Le permite acceder a aplicaciones extras.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima OK **[Centro de Medio]**.
3. Oprima 6 **Extra**.
4. Oprima OK **[Obtén Nuevas Aplicaciones]**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Centro de Medio .
3. Toque **Extra**.
4. Toque **Obtén Nuevas Aplicaciones**.

MENSAJERÍA

El teléfono puede almacenar sobre 690 mensajes. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

ACCESO DIRECTO

Simplemente toque la tecla suave táctil de Mensajería en modo de espera con la tapa cerrada. Con el flip abierto y desde el modo de espera, oprima la Tecla suave Izquierda es una tecla directa a la MENSAJERÍA.

- Haga una llamada al número de devolución de llamada tocando la tecla interna SEND o la tecla externa mientras vea sus mensajes.

Alerta de nuevo mensaje

El teléfono le alertará cuando reciba mensajes nuevos.

1. El teléfono muestra un mensaje en la pantalla.
2. Aparece el icono de mensaje ( ) en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono ( ) parpadeará y se mostrará una mensaje d'alertas.

1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXTO, Foto, Vídeo) y de localizador. Cada mensaje tiene un destino (Dirección) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

1.1 Mensaje de TXT

Aspectos básicos de los mensajes de texto

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]**.
2. Oprima 1 **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima 1 **Mensaje de TXT.**
4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico. Usted puede incorporar hasta 10 direcciones para un solo mensaje.
5. Oprima OK para ir al campo de texto.
6. Escriba su mensaje.
7. Oprima OK **[ENV]**.
   Aparece una pantalla de envío.

Personalización del mensaje con Opciones

- **Edición del campo Para (A)**

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla Derecha **[Añadir]**.
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
   De Contactos/ De Llamas. Recntes/ Favoritos/ Grupos/ A Contactos

- **Editar Texto**

1. Abra el Flip, oprima la Tecla Derecha **[Opciones]** (o con la tapa cerrada, toque .)
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
   Insertar Text Rápido Le permite insertar texto rápido en teléfono.
   Guardar Como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.
   Añadir Le permite agregar un Gráfico, Animaciones, Sonido, Tarjeta de Nombre, Número/ Email contacto.
   Formato al Text Le permite cambiar el aspecto del texto.
   Alineación/ Tamaño del Fuente/ Estilo de Fuente/ Color de Text/ Fondo
   Prioridad Da prioridad al mensaje.
   Alto/ Normal
   Dev Llmda # Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.
   Encendido/ Apagado/ Corregir
   Guardar Text Rápido Le permite definir frases para Insertar texto rápido.
   Cancelar Mensaje Cancela la edición del mensajes y va al menú mensajes.
3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje oprimiendo SEND con la tapa abierta, o tocando **ENV** en la pantalla táctil.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque **Nuevo Mensaje**.
4. Toque **Mensaje de TXT**.
5. Introduzca las direcciones de destino tocando **Contactos** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Favoritos** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos o **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente. Si seleccionó

Mensajeria

Nuevo#, presione para elegir:

De Contactos/ De Llamas. Recntes/ Favoritos/ Grupos

6. Toque HECHO.
7. Escriba el mensaje con el teclado táctil. Toque PEN para cambiar los modos de entrada de texto o agregar texto rápidamente Para escribir en su mensaje. Por favor note que puede rotar su teléfono 90 grados hacia la derecha para usar el teclado QWERTY.

NOTA Toque opciones para insertar Texto rápido, Formato al Text, etc.

8. Toque HECHO.
9. Toque ENV.

1.2 Mensaje de Foto

Aspectos básicos del envío de un mensaje
Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]**.
2. Oprima **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima **Mensaje de Foto**.
4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima OK.
6. Escriba su mensaje (texto o correo elect.).
7. Use la Tecla de Navegación para resaltar la **Foto** y la Tecla suave Izquierda **[Mis Fotos]**. Use para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima OK.
8. Oprima OK **[ENV]**. Un mensaje de confirmación es mostrado.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería.
3. Toque **Nuevo Mensaje**.
4. Toque **Mensaje de Foto**.
5. Introduzca las direcciones de destino tocando Contactos para copiar la dirección de la Lista de contactos, Favoritos para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, Nuevo# para introducir la dirección manualmente o Blog, para seleccionar de su Álbum en línea.
6. Toque HECHO.

7. Toque el campo Texto y luego escriba el mensaje con el teclado táctil.

8. Use el campo de Foto. Las fotos guardadas aparecerán. Para seleccionar una foto solo tóquela, y después toque **SEL**.

9. Toque **ENV**. Un mensaje de confirmación aparecerá.

Personalización del mensaje con Opciones

- **Edición del campo Para (A)**

1. Abra el Flip, oprima la Tecla Derecha **[Añadir]** o con el flip cerrado, toque .

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
De Contactos/ De Llamas. Recntes/ Favoritos/ Grupos/ A VZW Álbum en linea/ A Blog

- **Editar Text o Asunto**

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla Derecha **[Opciones]** o con la tapa cerrada, toque .

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

Avance Muestra el mensaje de Foto como lo verá el destinatario.

Guarda como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta de Borradores.

Insertar Text Rápido Le permite insertar texto rápido en teléfono.

Añadir Diapositiva Inserta múltiple fotosy sonido en el mensaje de foto.

Prioridad Da prioridad al mensaje. Alto/ Normal

Cancelar Mensaje

- **Editar Foto, Sonido o Nom Tarj**

1. Abra el Flip, oprima la Tecla Derecha **[Opciones]** o con la tapa cerrada, toque .

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
Avance/ Guardar Como Borrador/ Añadir Diapositiva/ Prioridad/ Cancelar Mensaje

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje oprimiendo SEND o tocando **ENV**.

*** Agregado de diapositivas a su mensaje de imágenes**

Cuando desee enviar varias fotos, use la opción **Agregar diapositiva**. Ésta la permite crear un mensaje de imágenes con varias fotos adjuntas.

Mensajeria

Uso de la pantalla interna

1. Cree un mensaje de imágenes.
2. Agregue una imagen a su mensaje.
3. Oprima la Tecla Derecha **[Opciones]**.
4. Oprima 3# **Añadir Diapositiva** (los números en la parte superior derecha de la pantalla pasan de 1/1 a 2/2 para indicar (indicar el número actual de la dispositiva / el número total de dispositivas).
5. Agregue otro archivo de imagen.
6. Repita la acción para agregar diapositivas, texto y fotos según sea necesario (oprima la tecla de navegación para desplazarse por las diapositivas adjuntas a su mensaje de imágenes).
7. Complete el mensaje y luego envíelo o guárdelo.

Uso de la pantalla externa

1. Cree un mensaje de imágenes.
2. Agregue una imagen a su mensaje.
3. Toque >.
4. Agregue otro archivo de imagen y toque **SEL**.
5. Repita la acción para agregar diapositivas, texto y fotos según sea necesario (toque < / > para desplazarse por las diapositivas adjuntas a su mensaje de imágenes).
6. Complete el mensaje y luego envíelo o guárdelo.

1.3 Mensaje de Video

Aspectos básicos del envío de un mensaje Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]**.
2. Oprima 1 **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima 3# **Mensaje de Video**.
4. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima la Tecla de Navegación .
6. Escriba su mensaje.
7. Use la Tecla de Navegación para resaltar la **Vídeo** y la Tecla suave Izquierda **[Videos]**. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta video y oprima OK .
8. Oprima OK **[ENV]**. Aparece un mensaje de confirmación.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque **Nuevo Mensaje**.
4. Toque **Mensaje de Video**.
5. Introduzca las direcciones de destino tocando **Contactos** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Favoritos** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente o **Blog**, para seleccionar de su Álbum en línea.
6. Toque **HECHO**.
7. Toque el campo Texto y luego escriba el mensaje con el teclado táctil. Toque **Abc** para cambiar los modos de entrada de texto o agregar texto rápidamente. Toque **Hecho**.
8. Toque un campo de video, después toque un video, y después **Seleccione**.
9. Toque **ENV** para mandar. Un mensaje de confirmación aparecerá.

Personalización del mensaje con Opciones

- **Editar Texto**

1. Cree un mensaje de imágenes.
2. Abra el Flip, oprima la Tecla Derecha **[Opciones]** o con la tapa cerrada, toque .
3. Seleccione las opciones que desea personalizar.

   Avance Muestra el mensaje de Video como lo verá el destinatario.

   Guarda como Borrador Guarda el mensaje en la carpeta de Borradores.

   Insertar Text Rápido Le permite insertar texto rápido en teléfono.

   Prioridad Da prioridad al mensaje.

   Alto/ Normal

   Cancelar Mensaje

- **Agregar Vídeo**

1. Con la tapa abierta, oprima la Tecla Derecha **[Opciones]** o con la tapa cerrada, toque .
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.
   Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Eliminar Video / Cancelar Mensaje

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje oprimiendo SEND o tocando ENV.

1.4 Mensaje de Voz

Aspectos básicos del envío de un mensaje Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]**.
2. Oprima 1 **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima 4 **Mensaje de Voz**.
4. Oprima OK para empezar a grabar.
5. Presione la tecla suave derecha **[ALTO]** para finalizar la grabación.
6. Introduzca la dirección de destino (s), Texto, Tarjeta de Nombre y / o Asunto para su mensaje de voz.
7. Oprima SEND para mandarlo.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque **Nuevo Mensaje**.
4. Toque **Mensaje de Voz**.
5. Toque ● REC para empezar a grabar.
6. Toque ■ Alto para finalizar la grabación.
7. Introduzca las direcciones de destino tocando **Contactos** para copiar la dirección de la Lista de contactos, **Favoritos** para copiar la dirección de una entrada de Favoritos, **Nuevo#** para introducir la dirección manualmente o **Blog**, para seleccionar de su Álbum en línea.

NOTA Cuando introduzca la dirección manualmente, toque 123 o PEN según su preferencia.

8. Toque **HECHO**.
9. Toque texto, Nombre de tarjeta, y / o reserva de su mensaje.
10. Toque **ENV** para enviarlo.

2. Entrada

Cuando recibe un mensaje, usted será alertado de las siguientes maneras:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, si está configurado así.

Si usted no responde a la notificación dentro de unos minutos, desaparece el mensaje de notificación y en lugar

se mostrará (indica un alto mensaje de prioridad).
Puede optar por ver su los mensajes por fecha (ordenados en la carpeta de Entrada y carpeta de Enviados o por contacto (todos los mensajes en una carpeta ordenada por dirección).

Para cambiar la vista de mensajes:

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]**..
2. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Prog]**.
3. Oprima Vista de Mensajes, y luego elija:

- **TIEMPO** - Ver mensajes separados por carpeta de Entrada y Enviados.
- **CONTACT** - Ver mensajes en una sola carpeta de Entradas. Mensajes Enviados y mensajes Recibidos son mostrados en orden alfabético.

NOTA Si recibe el mismo mensaje dos veces, el teléfono borra el más antiguo y el nuevo se almacena como un DUPLICADO.

Ver Bandeja de entrada Utilizando el teclado interior

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima **Mensajes.**
3. Usar la clave de dirección para desplazarse a un mensaje de entrada.
4. Opciones desde aquí:
   - Oprima la Tecla suave Izquierda **[Cont].**
   - Oprima **[ABRIR]** para ver el mensaje.
   - Oprima la Tecla Derecha **[Opciones]**.

Borrar/ Añadir A Contactos/ Administrar Mensajes/ Vista de Mensajes

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque **Mensajes.**

- Toque Opciones .

Administrar Mensajes/ Borrar Todo los Msjs/ Prog

4. Toque una entrada de mensaje de contacto.
5. Opciones desde aquí:

- Toque **CONT** .
- Toque una entrada de mensaje para verla, luego puede tocar

Mensajeria

CONT , BORRAR , o ADELANTAR .

- Toque Opciones .

Administrar Entrada/ Borrar msjs del contacto/ Prog

Referencia de iconos de mensaje

Mensajes de texto nuevos/no leídos

Mensajes de texto abiertos/leídos

Mensajes de Foto/Vídeo no leídos y descargados

Notificaciones de Foto/Vídeo nuevos/leídos

Mensajes Txt/Foto/Vídeo enviados

Mensaje entregados

Enviar mensajes Txt/Foto/Vídeo fallidos

Mensaje pendiente

Mensajes múltiples enviados

Mensajes múltiples entregados

Mensajes múltiples con error

Entrega incompleta/ Pendiente

Prioridad

Bloqueado

3. Borradores

Muestra los borradores de mensaje.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima **Borradores**.
3. Use la Tecla de Navegación para para desplazarse a un mensaje de entrada.
4. Opciones desde aquí:
   - Oprima la Tecla suave Izquierda **[Borrar]**.
   - Oprima **[CORRGR]**.
   - Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.

Enviar Le permite enviar el mensaje seleccionado.

Añadir A Contactos Almacena en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

Administrar Borradores Menú para borrar o bloquear los mensajes.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque **Borradores**.
4. Toque una entrada de mensaje.
5. Opciones desde aquí:
   - Toque ENV para enviar el mensaje.
   - Toque .

   Avance/ Guardar Como Borrador/ Prioridad/ Cancelar Mensaje

Referencia de iconos de mensaje

Texto de borrador

Preparar Foto/Video

4. Bzn Msjs Voz

Le permite ver el número del nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

Revisión de su Buzón de Correo de Voz

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima **Bzn Msjs Voz**.
3. Opciones desde aquí:

- Oprima la Tecla suave Izquierda **[Anular]** para borrar información, y oprima **[Sí]**.
- Oprima o toque LLAMADA. para escuchar los mensajes.
- Oprima la tecla suave derecha **Visual Vmail** para ir a la función de Visual Vmail.

O

1. Marque *86 (*VM) desde su teléfono o marque su número de teléfono inalámbrico desde cualquier teléfono de tonos.
2. Cuando comience el anuncio grabado, oprima # para interrumpirlo (de ser aplicable).
3. Comenzará un tutorial de configuración fácil de seguir. Siga las indicaciones para configurar su nueva contraseña y grabar un saludo.

Mensajeria

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque **Bzn Msjs Voz**.
4. Opciones desde aquí:

- Toque ANULAR para borrar información, y toque **Sí.**
- Oprima la tecla enviar o toque LLAMADA para escuchar los mensajes.
- Oprima la tecla suave derecha Visual Vmail para ir a la función de Visual Vmail.

5. Visual Voice Mail

Visual Voice Mail le permite administrar el correo de voz directamente desde el dispositivo en lugar de tener que acceder al correo de voz via metodos tradicionales. Visual Voice Mail muestra una lista de mensajes y le permite al usuario elegir que mensaje escuchar o eliminar, sin tener que marcar para acceder a su bandeja de correo, escuchar instrucciones de voz o mensajes anteriores.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima **Visual Voice Mail.**

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque **Visual Voice Mail.**

6. IMMóvil

Le permite enviar y recibir un Mensaje instantáneo en cualquier momento.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima **IMMóvil**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .

3. Toque **IMMóvil**.

7. Correo Elect

Le permite usar su correo electrónico móvil. Mobile Email es una aplicación que puede descargarse desde el menú de mensajería. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Mobile Email, puede recibir sus mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras está viajando. Mobile Email funciona con muchos proveedores, incluidos Yahoo!, AOL, Verizon.net y muchos más. Reciba alertas de su enV® TOUCH cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima **Correo Elect.**
3. Seleccione un servicio de correo electrónico.

   Email Móvil/ Correo de Empresa/ Correo Elect Internet Móvil

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Toque **Correo Elect.**
4. Toque un servicio de correo electrónico.

   Email Móvil/ Correo de Empresa/ Correo Elect Internet Móvil

8. Chatear

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima **Chatear**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección. Luego toque **Chatear**.

Mensajeria

9. Prog

Le permite establece las configuraciones para sus mensajes.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima la tecla suave izquierda para acceder a **Prog**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección. Luego toque **Prog**.

Descripciones del submenú de configuración de mensajes

1. Vista de Mensajes

Seleccione TIEMPO para mostrar sus mensajes en order cronológico en la carpeta de Entrada y Enviados. Seleccione CONTACTOS para ordenar todos sus mensajes en orden alfabético en una carpeta por Contacto.

2. Modo de Ingreso

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado T9 Palabra, Abc, ABC, 123.

3. Configuración de entrada de texto

Le permite personalizar la entrada de texto Mostrar la configuración de Mostrar lista de candidatos, Corrección de palabras, Predicción de palabras.

4. Auto Guardar Enviado

Seleccione Encendido para guardar automaticamente los mensajes transmitidos. Seleccione Apagado si no desea guardar ellos. Seleccione Preguntar que se le pregunte para guardar.

5. AutoBorrar Entrada

Seleccione Encendido para borrar automaticamente los mensajes leidos cuando se exceda el limite de almacenamiento. O selecciona Apagado

6. Tamaño de Fuentes de Msjr

Seleccione Pequeña o Grande para el tamaño de la pantalla de caracteres.

7. AutoVer TXT

Seleccione Encendido para que el mensaje se muestre automáticamente en la pantalla.
Seleccione Encendido + información impresa para que el contenido sea leído en voz alta.

Seleccione Apagando para mas privacidad requiriendo que el mensaje sea abierto para ser visto.

8. Respuesta instantánea de TXT
Seleccione Encendido para empezar una respuesta automática al mensaje que este leyendo, o seleccione Apagado.

9. AutoDesplazar TXT
Seleccione Encendido para desplazarse automaticamente mientras este viendo un mensaje. O bien, seleccione Apagado.

10. Rec Aut Multimedias
Seleccione Encendido para que automaticamente se descarguen los archivos adjuntos. O bien, seleccione Apagado.

11. Text Rápido
Muestra la lista de frases del texto a ayudarle a reducir la entrada manual en los mensajes. Use esta opcion para editar y añadir texto.

12. Bzn Msjs Voz#
Le permite introducir manualmente el numero de acceso del servicio de correo de voz. Este numero solo deberia usarse cuando por la red no se proporciona un numero de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).

13. Dev Llmda#
Seleccione Encendido para enviar automaticamente un número designado de devolución de llamada con sus mensajes. O bien, seleccione Apagando.

14. Firma
Seleccione Costumbre para crear/editar un firma para enviar automaticamente con sus mensajes. Seleccione Ninguno para ningúna firma.

10. Opcs de Borr

Le permite borrar todos los mensajes almacenados en su Bandeja de entrada, o en las carpetas Enviados o Borradores. O, borrar todos los mensajes de una vez.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje].**
2. Oprima la tecla direccional para acceder a **Opcs de Borr** y oprima OK.
   - Toque 1 **Borrar mensajes recibidos** para borrar todos los mensajes no bloqueados (leídos y no leídos) o sólo los mensajes leídos de la Bandeja de entrada.
   - Toque 2 **Borrar mensajes enviados** para borrar todos los mensajes enviados desbloqueados.

Mensajeria

- Toque 3 **Borrar borradores** para borrar todos los mensajes borradores guardados desbloqueados.
- Toque 4 **Borrar Todo** para borrar todos los mensajes leídos almacenados en la Bandeja de entrada, y en las carpetas Enviados y Borradores (incluidos mensajes no leídos, con excepción de los mensajes bloqueados).

3. Toque **Sí** para borrar los mensajes seleccionados. Aparece un mensaje de confirmación.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Mensajería .
3. Use la punta de su dedo para aplicar suavemente una presión hacia arriba para desplazarse por los submenús de mensajería en sentido ascendente, luego toque **Opcs de Borr**.

   Borrar mensajes recibidos/ Borrar mensajes enviados/ Borrar Borradores/ Borrar Todo

CONTACTOS

El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.

ACCESO DIRECTO

Oprimir la Tecla suave Derecha con la tapa abierta es una tecla directa a la Lista de contactos.

1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo entrada a su Lista de contactos.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos**, y oprima OK .
3. Oprima 1 **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca el nombre y oprima la Tecla de Navegación abajo.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta el tipo de número de teléfono.
6. Introduzca el número y oprima OK .

NOTA Para obtener información más detallada, vea la página 34.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .
3. Toque **Nuevo Contacto**.
4. Introduzca el nombre y demás información de contacto para cada campo.

- Toque un campo, introduzca información y luego toque HECHO .

5. Toque GRDR para guardar la información.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su lista de Contactos.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos,** y oprima OK .
3. Oprima 2 **Lista de Contactos**.
4. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.

Contactos

- Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para seleccionar uno de los siguientes:
  Nuevo Contacto/ Borrar/ Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Vídeo/ Nuevo Mensaje de Voz/ Fijar como Contacto ICE/ Llamada/ Fijar como Favorito/ Administrar Contactos/ Enviar Tarjeta de Nombre
- Oprima la Tecla suave Izquierda **[Corregir]** para editar.
- Oprima SEND para llamar.

NOTA En la lista de contactos, presione la tecla suave derecha **[Opciones]**. Seleccione **Administrar Contactos**. En este menú usted puede administrar múltiple contactos al mismo tiempo.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .
3. Toque **Lista de Contactos**.

Agregue un nuevo contacto.

Emergencia: tóquelo para realizar una llamada en caso de emergencia.

Transferencia de teclado numérico y símbolo.

Ir directamente a un contacto que comience con esa letra.

4. Toque una entrada de Contacto.
5. Opciones desde aquí:
   - Toque **BORRAR**.
   - Toque **CRRGR**.
   - Toque **MENSAJE**.
   - Toque para seleccionar uno de los siguientes:
     Enviar Tarjeta de Nombre/ Fijar como Favorito/ Fijar como Contacto ICE
   - Oprima para llamar.

NOTA En la lista de contactos, toque . Toque **Administrar Contactos**. En este menú usted puede administrar múltiple contactos al mismo tiempo. Puede marcar la lista de contactos y toque y luego toque **Borrar**.

3. Asistente de copia de seguridad

Asistente de copia (Backup Assistant) de seguridad de tu telefono protege la Lista de Contactos y guarda automaticamente una copia de los nombres, numeros de telefono y direcciones de correo electronico almacenados en el telefono.
Tambien puede ver, imprimir, añadir, eliminar y editar sus contactos en linea. Si pierde, daña o actualiza su telefono, el Asistente de copia de seguridad restablecera su Lista de Contactos. Es posible que tarifas adicionales aplicaran. Para mas detalles, consulte el folleto.

NOTA Para usar el servicio de Asistente de Copia de Seguridad (Backup Assistance), se requiere que su teléfono tenga activado el servicio.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos,** y oprima OK .
3. Oprima 3 **Backup Assistant**.
4. Oprima OK para continuar con Backup Assistant.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .
3. Toque **Backup Assistant**.
4. Toque la actualización de verificación.

4. Favoritos

Le permite añadir entradas de contacto o Grupos de contacto a su lista de Favoritos para ver fácilmente, llamar o enviar mensajes.

Uso del teclado interno

1. Open the flip and press OK **[MENU]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos,** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Favoritos**.
4. Vaya a Add, luego presione OK .
5. Seleccione **CONTACTO** o **GRUPOS**.
6. Marca la entrada de contacto o grupo de agregar y presione la tecla suave izquierda **Hecho**.

Contactos

NOTA Para eliminar la entrada de contacto o grupo, Presione la tecla suave derecha Opciones y, a continuación, oprima 1 Borrar o 2 Quitar Todo.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .
3. Toque **Favoritos**.
4. Toque .
5. Toque **CONTACTO** o **GRUPOS**.
6. Marca la entrada de contacto o grupo para añadir y toque HECHO .

NOTA Para eliminar un contacto o grupo, arrastre la imagen al bote de basura.

5. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos**, y oprima OK .
3. Oprima 5 **Grupos**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar el grupo que desea ver y oprima OK .
   - Del menú de los Grupos, oprima la Tecla suave Izquierda **[Nuevo]** para agregar un nuevo grupo a la lista.
   - Use la Tecla de Navegación para resaltar un grupo y oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para seleccionar uno del siguiente: **Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Vídeo/ Nuevo Mensaje de Voz/ Corregir Grupo/ Borrar grupo/ Añadir/ Fijar como Favorito**
   - Oprima OK **[VER]** para ver la información de grupo.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .

3. Toque **Grupos**.
4. Opciones desde aquí:
   - Toque .
     Toque **Administrar Grupos** para editar, borrar o enviar el nombre de tarjeta.
   - Toque NUEVO GRUPO para agregar un nuevo grupo a la lista.
   - Toque un grupo y toque para seleccionar uno del siguiente: **Marcar Todo, Desmarco Todo, Quitar Todo**
   - Toque una o más de contacto entradas en un grupo, a continuación, toque para seleccionar **Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Video/ Nuevo Mensaje de Voz/**

6. Marcado Rápido

Le permite ver su lista de Marcados Veloz o designar Marcados Veloz para números introducidos en sus contactos.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos**, y oprima OK .
3. Oprima 6 **Marcado Rápido**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca el dígito de Marcado Veloz y oprima OK **AJUST**.
5. Use la Tecla de Navegación para resaltar el contacto y oprima OK . Si es necesario, use la Tecla de Navegación para resaltar una entrada de Contacto, y oprima OK .
6. Oprima OK **[Sí]**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .
3. Toque **Marcado Rápido**.
4. Toque la posición de marcado rápido.
5. Toque el contacto al cual desea asignarle un Marcado rápido.
6. Toque el número y toque **Sí**.

7. In Case of Emergency (ICE)

Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y la otra información, que serán muy

Contactos

provechosos en cualquier caso de la emergencia. También le permite leer, añadir, editar o borrar las notas usted mismo según lo necesite, en caso de que ocurra una emergencia.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos**, y oprima OK .
3. Oprima 7 **In Case of Emergency**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar Contacto 1, 2, 3, y oprima OK **[AÑADIR]**.
5. Oprima 1 para agregar contacto en la lista de Contactos, u oprima 2 para añadir un contacto de su lista de Favoritos.

   Oprima 3 para ingresar la información que no esté guardada en la lista de contactos.
6. La etiqueta genérica Contacto cambia al nombre especificado.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .
3. Toque **In Case of Emergency**.
4. Toque **Contacto 1, Contacto 2, Contacto 3** o **Info Personal.**
5. Toque, **De Contacto, De Favoritos** o **Nuevo Contacto**.

   Seleccione una entrada de contacto o cree una entrada.

   Aparecerá el contacto ICE asignado.
6. La etiqueta genérica Contacto cambia al nombre especificado.

Ingreso de su información personal ICE Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos**, y oprima OK .
3. Oprima 5 **In Case of Emergency**.
4. Seleccione **Info Personal**, y oprima OK .
5. Seleccione una de las entradas Nota y luego oprima OK .
6. Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima OK **GRDR**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .
3. Toque **In Case of Emergency**.
4. Toque **Info Personal**.
5. Toque una de las entradas Nota.
6. Entre la información que se útil en una emergencia (por ejemplo, su número de expediente médico), entonces toque GRDR.

SUGERENCIA

Cuando haya asignado ICE y sus contactos teléfono está bloqueado para la seguridad, la Tecla suave izquierda aparece como **[ICE]** que permite la emergencia información para ser visto sin desbloquear el teléfono.

8. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico.

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **Contactos**, y oprima .
3. Oprima **Mi Tarjeta de Nombre**.

SUGERENCIA

Puede enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha **[Opcs]**.

4. Use la Tecla de Navegación para resaltar la información que desea introducir, introdúzcala según lo requiera y oprima **[CRRGR]**.
5. Introduzca su información según sea necesario y oprima **[GRDR]**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Contactos .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Mi Tarjeta de Nombre**.
4. Toque CRRGR.
5. Introduzca su información según sea necesario y toque GRDR.

LLMAS.RECNTES

El menú LLMAS.RECNTES es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas que hizo, contestadas o perdió. Se actualiza continuamente conforme se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas ausente; hasta 90 entradas.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Llamas. Recntes** y oprima OK .
3. Oprima 1 **Perdidas**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar una entrada y

- Oprima OK para ver la entrada.
- Oprima SEND para llamar al número.
- Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para seleccionar:

  Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Borrar Todo/ Asegurar (Abrir)/ Administrar Llamas/ Ver Llamdas por Persona/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]** para seleccionar:

  Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Llamas.Recntes .
3. Toque **Perdidas**.
4. Toque una entrada de llamada perdida para visualizarla. Opciones desde aquí:

- Toque LLAMADA para llamar al número.
- Toque MENSAGE para enviar un

  Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

- Toque .

  Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Cronómetro

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Llamas. Recntes** y oprima OK .
3. Oprima 2 **Recibidas**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar una entrada y

- Oprima OK para ver la entrada.
- Oprima SEND para llamar al número.
- Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para seleccionar:

  Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Borrar Todo/ Asegurar (Abrir)/ Administrar Llamas/ Ver Llamdas por Persona/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]** para seleccionar:

  Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Llamas.Recntes .
3. Toque **Recibidas**.
4. Toque una entrada de llamada recibida para visualizarla. Opciones desde aquí:

- Toque LLAMADA para llamar al número.
- Toque MENSAGE para enviar un

  Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

- Toque .

  Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Cronómetro

3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho puede tener; hasta 90 entradas.

Llmas.Recntes

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Llamas. Recntes** y oprima OK .
3. Oprima 3 **Marcadas**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar una entrada y

- Oprima OK para ver la entrada.
- Oprima SEND la tecla interno para llamar al número.
- Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para seleccionar:

  Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Borrar Todo/ Asegurar (Abrir)/ Administrar Llamas/ Ver Llamdas por Persona/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]** para seleccionar:

  Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Llamas.Recntes .
3. Toque **Marcadas**.

NOTA Toque para borrar todas las llamadas marcadas o Administrar Llamas.

4. Toque una entrada de llamada marcada para visualizarla. Opciones desde aquí:

- Toque LLAMADA para llamar al número.
- Toque MENSAGE para enviar un

  Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

- Toque .

  Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Cronómetro

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Llamas. Recntes** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Todas**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar una entrada y

- Oprima OK para ver la entrada.
- Oprima SEND para llamar al número.
- Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para seleccionar:

  Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Borrar Todo/ Asegurar (Abrir)/ Administrar Llamas/ Ver Llamdas por Persona/ Ver Cronómetro

- Oprima la Tecla suave Izquierda **[Mensaje]** para seleccionar:

  Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Llamas.Recntes .
3. Toque **Todas**.
4. Toque una entrada de llamada para visualizarla. Opciones desde aquí:

- Toque LLAMADA para llamar al número.
- Toque MENSAGE para enviar un

  Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto/ Mensaje de Video/ Mensaje de Voz

- Toque .

  Guardar en contactos (Info de contacto)/ Borrar/ Asegurar (Abrir)/ Ver Cronómetro

ACCESO DIRECTO

Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima SEND o desde el modo de espera.

Llmas.Recntes

5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Llamas. Recntes** y oprima OK .
3. Oprima 5 **Ver Cronómetro**.
4. Use la Tecla de Navegación para resaltar una lista de llamadas.

   Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitir/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Último Reajuste/ Total de llamadas/ Contador de Datos de Vida

5. Restaure el cronómetro seleccionado oprimiendo la tecla suave izquierda **[Reaj]**, o restaure todos los relojes registrados oprimiendo la Tecla suave Derecha **[Reaj Tod]** sí desea restaurarlos todos.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Llamas.Recntes .
3. Toque **Ver Cronómetro**.
4. Toque Reaj enseguida de cada lista de llamadas para reiniciar.

   Última Llamada/ Todas las Llamadas/ Llamadas Recibidas/ Llamadas Marcadas/ Llamadas Roaming/ Datos Transmitir/ Datos Recibidas/ Datos Total/ Último Reajuste/ Total de llamadas/ Contador de Datos de Vida

5. Restaure todos los relojes registrados tocando .

NOTA No todos los temporizadores pueden ser reajustados.

VX11K_Spa_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:41 AM Page 101

VZ Navegador

El Menú Navegador le permite obtener indicaciones a ubicaciones cuando está en movimiento.

- Indicaciones de voz, vuelta por vuelta con reenrutamiento si se le pasa una vuelta
- Vea mapas detallados a color en los que puede hacer zoom y recorrer
- Puntos del hallazgo de interés

Acceso y Opciones

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta **VZ Navigator** y oprima OK .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono VZ Navigator .

Mi Música

Le permite almacenar y escuchar música desde tu teléfono. Conectar a V CAST Music Rhapsody para descargar una variedad de la música, la transferencia de música entre el teléfono y su PC, gestionar y organizar sus archivos de música, y mucho más. Para más detalles sobre el uso de esta característica, por favor, consulte la sección Mi música en la página 52.

Browser

La función Browser le permite acceder a noticias, deportes y el clima desde su dispositivo Verizon Wireless. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre el acceso de Browser a través de su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicios.

Abriendo el Browser

Uso del teclado interno

1. Abra la tapa y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Use las Teclas de Navegación para desplazarse hasta **Browser** y oprima OK.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Browser Browser.

Finalización de una sesión del Browser

Termine su sesión tocando la tecla interna END o la tecla externa .

Navegación con el Browser

Enlaces incrustados en el contenido

Tapa abierta: Seleccione elementos o enlaces desplazando el cursor con las Teclas de Navegación y presionando OK. Si los elementos están numerados, oprima la tecla numérica correspondiente.

Tapa cerrada: Seleccione los elementos o los enlaces tocándolos en la pantalla.

SUGERENCIA: Si tiene problemas tocando el enlace exacto en la pantalla externa, utilice la función zoom para acercarse y ofrecer acceso fácil al enlace.

Desplazamiento / Desplazamiento rápido

Tapa abierta: Use las Teclas de Navegación para desplazarse por el contenido. Prensas individuales mueven una línea a la vez. Mantenga presionada las Teclas de Navegación para desplazarse por la pantalla del navegador.

Tapa cerrada: Use su dedo suavemente para desplazarse en la dirección en que mueva el dedo. La rapidez con la que mueve el dedo determina la rapidez del desplazamiento.

Movimiento panorámico

Arrastre la pantalla de izquierda a derecha para mostrar contenido de la web que puede estar fuera del área de visualización.

PRECAUCIÓN

No use objetos afilados como lápiz porque pueden rayar su pantalla.

Volver a la página de inicio

Tapa abierta: Mantenga presionada CLR o presione la Tecla suave Derecha **[Menu]** y selecciona .

Tapa cerrada: Toque y luego toque .

Usando las opciones del Browser

Tapa abierta: Presione la Tecla suave Derecha **[Menu]** para ver las opciones del Browser. Después presione las Teclas de Navegación para desplazarse al menú que desee.

Tapa cerrada: Toque y utilice la punta del dedo para desplazarse al menú que desee.

Opciones del menú del navegador

- **Historial** Muestra la lista de páginas web visitadas.
- **Buscar en Página** Le permite buscar texto el la página actual.
- **RSS Fuentes** Registradas se muestran.
- **Páginas recientes** Las últimas 10 páginas visitadas más reciente se muestran con imágenes en miniatura.
- **Ver pantalla comple.** Utilice toda la pantalla, incluyendo el área de anunciador, para ver las páginas en ambas pantallas interna y externa.
- **Configuración** Le permite configurar sus ajustes preferidos del navegador. Las opciones son:

  Página principal Establecer la página seleccionada como su página de inicio.

  Tamaño de fuente Le permite configurar el tamaño de la fuente. **X-pequeño/ Pequeño/ Normal/ Grande/ X-grande**

  Contenidos de web **Cargar imagen/ Activar JavaScript/ Activar Flash/ Auto Ajuste del texto/ Acondicionamiento automático de página/ Bloquear ventanas emergentes**

  Cargar imagen Si seleccionada, imágenes de páginas de web se cargarán.

  Activar JavaScript Le permite activar JavaScript incluido en las páginas de web. Cuando está desactivada, la página quizás no podrá cargarse.

  Activar Flash Le permite mostrar el cotenido de Flash.

Browser

Auto Ajuste del texto El texto se ajustará automáticamente (rotura en la línea siguiente) para evitar texto largo.

Acondicionamiento automático de página Personalize el nivel de zoom y ajuste la página web a tamaño de pantalla cuando se está cargando.

Bloquear ventanas emergentes Le permite bloquear las ventanas emergentes.

Configuración avanzada

Contraseñas

- Guardar contraseña para sitios: Le permite al Browser guardar información de ingreso.

Ver contraseñas guardadas: Le permite ver información guardada de inicio de sesión de las páginas de web.

Configuración gesto: Le permite configurar los ajustes del gesto de pantalla.

Configuración de fuente: Le permite personalizar las fuentes RSS.

Configuración de seguridad: Le permite establecer los ajustes de seguridad o comprobar la información de seguridad.

Administrar la memoria: Le permite borrar la información del navegador como cookies, caché, historial, la lista de URL o Auto completa.

Restaurar valores predeterminados
Sirve para restaurar los valores predeterminados para varias configuraciones del navegador.

Página principal/ Modo de pantalla/ Configuración gesto/ Configuración de fuente/ Configuración de seguridad/ Otros/ Todos

- **Enviar URL** Le permite enviar el enlace de la página actual a través de un mensaje de texto.
- **Vista de columna ac.** Muestra páginas web en el formato de vista de columnas.
- **Información de la p..** Muestra la información de la página web actual.
- **Información de Na..** Muestra información acerca del navegador.

Entrar / Borrar texto, números o símbolos

Tapa abierta: Use el teclado QWERTY para introducir texto. Oprima CLR para borrar.
Tapa cerrada: Cuando el texto, números o símbolos tienen que ser introducidos en la pantalla, un teclado táctil aparecerá. Simplemente toque los carácteres que desee y toque ← para borrar.

Contenidos Flash

Los contenidos Flash son compatibles con el motor FlashLite. Los códigos de formato Codec soportados son los siguientes:

- **Video codec:** sorenson, on2
- **Audio codec:** mp3

Iconos de la barra de comandos en la pantalla táctil externa

Barra URL/ Búsqueda Web Le permite introducir una dirección Web para ir a o introduce el texto para buscar.

Adelante

Volver Para volver a la página anterior.

Ir a principal Regresa a la Página de Inicio.

Agregar Favoritos

Favoritos Le permite ver o agregar Favoritos.

Administrar Tabulaciones

Lista de URL

Añadir solapa

Actualizar Sirve para volver a cargar la página Web actual. *Durante la carga de la página, aparece en la pantalla. Toque para detener la carga de la página.

Más Le permite acceder a más menús.

Buscar en Página Le permite buscar un texto específico en la página actual.

Historial Muestra la lista de páginas web visitadas.

ZOOM

Desde el teclado interno (con la tapa abierta):

1. Acceda al Browser.
2. Presione la Tecla suave Izquierda [Zoom].
3. Aparece .
4. Acercar.
   - Oprima la tecla Arriba .
5. Alejar.
   - Oprima la tecla Abajo .

NOTA También pueden usar las teclas de volumen para acercar o alejar con el zoom cuando tiene la tapa abierta o cerrada.

Browser

Desde la pantalla táctil (con la tapa cerrada):

1. Acceda al Browser.
2. Pulse o desplacese por la pantalla.
3. [|↔|] y [−] [+] se muestran.
4. Acercar.
   - Mantenga presionado [+].
5. Alejar.
   - Mantenga presionado [−].
6. Ajustar a la pantalla.
   - Presione el botón [|↔|].

Gesto zoom de la pantalla táctil (con la tapa cerrada)

1. **Gesto doble toque** Acerca automáticamente a una cadena de texto, columna o imagen con el primer doble toque. Cuando el doble toque se duplique de nuevo, el zoom regresa a su modo predeterminado.

SUGERENCIA Desde la pantalla interna, un doble toque de la tecla OK activa el zoom.

Uso de gestos

1. Presione la tecla de la cámara ( ) o la tecla SEND ( ) en la página web actual. Se muestra la pantalla del Guía de Gesto.
2. Toque la pantalla y arrastre su dedo en la dirección de la función de menú que desee del Guía de Gesto.

   Ej.) Para activar el menú de la Historia, arrastre la pantalla hacia abajo.

[Gesto Historia]

Función de Toque y mantenga

Toque y mantenga la cadena de texto o imágenes con enlace. Aparece "Abrir enlace en nueva ventana" Toque para abrir una ventana nueva.

Fuentes de noticias

Uso del lector de RSS

RSS (por su sigla en inglés, Really Simple Syndication) denomina a una familia de formatos de fuentes web utilizada para publicar contenidos actualizados como entradas en blogs, titulares o podcasts (archivos digitales de audio) frecuentemente. Un documento RSS, también llamado fuente, web feed o canal, presenta un resumen del contenido de un sitio web asociado, o el texto completo. El formato RSS permite que las personas estén al tanto de las novedades de sus sitios web favoritos de manera automática, es decir, más fácilmente que si los revisaran en forma manual.

Browser

1) Añadir un nueva Fuente

Desde la pantalla táctil:

Toque para abrir las Opciones de Browser. Luego toque el indicador de registro RSS y seleccione la Fuente que desea añadir. Edita la información necesaria y toque Guardar para añadir la Fuente.

Desde el interior del teclado:

Presione Menu y mueva el enfoque al indicador de registro RSS . Seleccione la Fuente que desea añadir y edita la información necesaria. Luego presione le Tecla suave Izquierda **[Guardar]** para añadir la Fuente.

2) Actualización de feeds

Desde la pantalla táctil:

Toque > More > RSS .

Desde el interior del teclado:

Presione la Tecla suave Izquierda

[Menu] y seleccione > More > RSS .

Para cambiar el modo de actualización de Auto a Manual,

Menu -> More -> Configuración -> Configuración avanzada -> Configuración de fuente

VX11K_Spa_100225(1.3).qxd 3/4/10 10:42 AM Page 109

Prog./Herram

1. Mi Verizon

Compruebe su información del subscripción que se extiende de su plan del pago a la su mejora del dispositivo o al otro servicios disponible.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 1 **Mi Verizon.**

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Mi Verizon.**

2. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Calendario, Reloj Despertador, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, Ez Sugerencia y Almacen masivo USB.

2.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la Tecla suave Izquierda **[Info]** o tocando Info en el del menú cuando opera la pantalla táctil.

Acceso y Opciones

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 2 **Herramientas**.
4. Oprima 1 **Comandos de Voz.**
5. Oprima la tecla suave derecha **[Prog].**

Prog./Herram

Confirmar Selección
Automático/ Siempre Confirmar/ Nunca Confirmar

Sensibilidad Controle la sensibilidad como **Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible.**

Adaptación de Voz Si el teléfono pide a menudo que usted repita comando de la voz, entrene al teléfono para reconocer sus patrones de la voz. **Entrenar Dígitos/ Entrenar Palabras**

Avisos **Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo de Espera.** Para Modo, elija **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos.** Para Reproducción de Audio, elija **Altavoz** o **Auricular**. Para Tiempo de Espera, elija **5 segundos** o **10 segundos.**

Activación de Tecla CLR Si selecciona Encendido, se configura a que se active los Comandos de Voz presionando la tecla externa .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas**.
4. Toque **Comandos de Voz**.

Para personalizar los comandos de voz, > > **PROG**.

Confirmar Selección **Automático/ Siempre Confirmar/ Nunca Confirmar**

Sensibilidad **Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible.**

Adaptación de Voz **Entrenar Dígitos/ Entrenar Palabras.**

Modo de Aviso **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos**

Reproducción de Audio **Altavoz/ Auricular**

Aviso de Tiempo de Espera
5 segundos/ 10 segundos

Activación de tecla CLR **ON/ OFF**

Info

2.1.1 Llamar <Nombre o Número>
Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

2.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

La opinión 'Envía el Mensaje' y el comando le preguntará por el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, el sistema le pedirá el nombre, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando con una oración completa, por ejemplo 'Envíe el Mensaje a Bob', él comenzaría automáticamente un mensaje del texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando usar 'Envía Mensaje', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su lista del contacto.

2.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

2.1.4 Verificar <Elemento>

El comando del "Verificar" permite que usted comprobar una gran gama de artículos del nivel de la batería, modo del servicio, fuerza de la señal, localización del GPS, estado de la red, volumen, número de llamadas perdidas, bzn msjs voz, mensajes, Fecha y hora.

2.1.5 Contactos <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos con opciones como (por ejemplo, 'Buscar a Juan'):
Llamar/ Lectura/ Crear Nuevo/ Modificar/ Borrar

2.1.6 Remarcar

Le permite marcar automáticamente el último número marcado.

2.1.7 Reproducir

Le permite reproducir canciones grabadas en su teléfono.

2.1.8 Mi Verizon

Este comando le proporciona acceso directo a su cuenta de Verizon Wireless.

2.1.9 Ayuda

Proporciona una guía general para utilizar los comandos de voz.

2.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números hasta ocho dígitos.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 2 **Herramientas**.

Prog./Herram

4. Oprima 2 **Calculadora**.
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, oprima la Tecla suave Izquierda **[Reaj]**. Oprima CLR para borrar los números.
6. Use la Tecla suave Derecha **[Opciones]** para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.
7. Oprima OK para ver el resultado de cálculo.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas**.
4. Toque **Calculadora**.
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar un cálculo, toque **Reaj** .
6. Toque = para ver el resultado.

NOTA Toque ( ) ^ + − añadir paréntesis, potencia, or signo de más o menos para el cálculo.

2.3 Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 2 **Herramientas**.
4. Oprima 3 **Ez Sugerencia**.
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.
6. Oprima la Tecla suave izquierda **[Reaj]** para otro cálculo.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas**.
4. Toque **Ez Sugerencia.**
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir).

- Los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.

6. Toque **Reaj** para otro cálculo.

2.4 Calendario

Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

ACCESO DIRECTO

Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono, luego toque la pantalla con el dedo para acceder al menú de atajo y luego toque el icono Calendario 12.

Uso del teclado interno

Con el flip abierto, si oprime el Direccional Tecla desde el modo de espera es un modo de tecla de acceso rápido al calendario de predeterminado.

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 2 **Herramientas.**
4. Oprima 4 **Calendario.**
5. Use la Tecla de Navegación para resaltar el día agendado.

   A Izquierda mueve el cursor hacia el dia anterior.

   A Derecha mueve el cursor hacia el siguiente dia.

   A Arriba mueve el cursor hacia la semana anterior.

   A Abajo mueve el cursor hacia la semana que viene.

6. Oprima la tecla suave derecha **[Opciones]**.

   Semanal/ Pase A La Fecha/ Ir A Hoy/ Buscar/ Borrar Antiguos/ Borrar Todo/ Enviar

7. Oprima la tecla suave izquierda **[Añadir]**.
8. Introduzca un asunto, luego desplácese hacia abajo.
9. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Ajustar]** para configurar la hora. Se puede introducir o editar información en cada evento:
   - Hora de Comienzo
   - Hora de Término
   - Repetir
   - Hasta
   - Alerta
   - Tonos
   - Vibrar
10. Oprima la Tecla OK **[GRDR]** después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram.
3. Toque **Herramientas.**
4. Toque **Calendario.**
5. Toque el día programado.
6. Toque Opciones .

Semanal/ Pase A La Fecha/ Ir A Hoy/ Buscar/ Borrar Antiguos/ Borrar Todo/ Enviar

7. Toque **Añadir** .
8. Toque el campo Asunto y complételo.
9. Desplácese hasta un campo de configuración de Calendario. Para cada evento de Calendario puede establecer:
   - Hora de Comienzo
   - Hora de Término
   - Repetir
   - Hasta
   - Alerta
   - Tonos
   - Vibrar
10. Toque **GRDR** después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

2.5 Reloj Despertador

Permite establecer hasta diez Alarmas. Al tiempo preestablecido, la Alarma sonará y un mensaje aparecerá el la pantalla LCD.

ACCESO DIRECTO

Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono, luego toque la pantalla con el dedo para acceder al menú de atajo y luego toque el icono Reloj Despertador .

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Toque **Herramientas.**
4. Oprima **Reloj Despertador.**
5. Oprima la tecla suave izquierda **Añadir**. Se puede añadir hasta 10).
6. Introduzca la información de su compromiso, con:
   - Fijar Tiemp
   - Periodicidad
   - Timbre
7. Use la Tecla de Direccional para resaltar la información que desea configurar y oprima la Tecla suave Izquierda **[Ajustar]** para ver sus opciones.
8. Oprima la Tecla **[GRDR]** después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas.**
4. Toque **Reloj Despertador.**
5. Toque AÑADIR. (Hasta 10 se pueden añadir.)
6. Toque el campo para editar la información de alarma, en particular:
   - Fijar Tiemp
   - Periodicidad
   - Timbre
7. Toque GRDR después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite.

2.6 Visor de documentos

Le permite utilizar el dispositivo para ver un documento guardado en un Tarjeta microSD™.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Toque **Herramientas.**
4. Oprima **Visor de documentos.**

Prog./Herram

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas.**
4. Toque **Visor de documentos.**

2.7 Cronómetro

Le permite utilizar el telefono como un cronómetro normal.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Toque **Herramientas.**
4. Oprima **Cronómetro**
5. Oprima **[CMNZR]**, y opciones desde aqui:
   - Oprima la tecla suave izquierda **[Vuelta]**.
   - Oprima **[ALTO]**.
   - Oprima la Tecla suave Derecha **[Reaj]**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas.**
4. Toque **Cronómetro**.
5. Toque CMNZR, y opciones desde aqui:
   - VUELTA .
   - ALTO .
   - REAJ .

2.8 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país navegando con las teclas de navegación izquierda o derecha.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Oprima **Herramientas**.
4. Oprima **Reloj Mundial**.

5. Oprima la Tecla suave Derecha **[Ciudads]** y le permite fijar la liste los ciudidas.
6. Seleccione una ciudad de la lista y luego oprima OK. En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
7. Oprima OK otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram.
3. Toque **Herramientas**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Reloj Mundial**.
5. Toque CIUDADS y le permite fijar la liste los ciudidas.

NOTA Toque IR A para buscar la ciudad, escribiendo en el campo de búsqueda.

6. Toque una ciudad de la lista. En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
7. Toque OK otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

NOTA Con la Tecla suave Izquierda **[Fije DST]** o toque FIJE DST, establezca el horario de verano.

2.9 Cuaderno de Notas

Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo a usted mismo.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK.
3. Oprima 2 **Herramientas**.
4. Oprima 9 **Cuaderno de Notas**.
5. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Añadir]** para escribir una nueva nota.
6. Después de rellenar la nota, oprima OK para guardarla.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.

Prog./Herram

2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Cuaderno de Notas**.
5. Toque AÑADIR para escribir una nueva nota.

NOTA Toque Abc para cambiar el modo de entrada.

6. Después de rellenar la nota, toque GRDR para guardarla.

2.10 Cuaderno de Dibujo

Esta función le permite dibujar libremente de modo que puede simplemente guardar
la imagen, enviarla en un mensaje o configurarlo como un papel tapiz.

Uso del teclado interno

Le permite gestionar (por ejemplo, ver, borrar y enviar), pero no crear dibujos.

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Oprima **Herramientas**.
4. Oprima **Cuaderno de Dibujo.**

Uso de la pantalla táctil externa

Le permite crear y gestionar sus dibujos.

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Cuaderno de Dibujo.**
5. Toque AÑADIR .

   Toque para elegir el color, para elegir el tamaño del lápiz para borrar, para deshacer, y para guardar.

2.11 Almacen masivo USB

Este menú le permite transferir contenido desde su teléfono a su PC Windows® XP o Windows Vista™ (o viceversa) cuando el teléfono está conectado a la PC con un cable USB compatible. Sistema Operativo Mac no es Compatible. Sólo puede acceder a

este menú cuando se inserta en su teléfono una tarjeta microSD™ (consulte la página 26 para insertarla).

NOTA No instale ni quite la tarjeta microSD™ cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/ Vídeos/ Música/ Sonidos.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 2 **Herramientas**.
4. Desplácese hasta entonces **Almacen masivo USB** y oprima OK .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Herramientas**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Almacen masivo USB.**

3. Menú de Bluetooth

El enV® TOUCH es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Acceso Telefónico a redes, Estéreo, Acceso a agenda Telefónica, Impresión Básica, Push de Objeto, Transferencia de archivos, Básico Imagen y Interfaz Humana. *
Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del enV® TOUCH y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).
Bluetooth QD ID B015142

ACCESO DIRECTO

Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono, luego toque la pantalla con el dedo para acceder al menú de atajo y luego toque el icono Bluetooth .

NOTA Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

NOTA Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los

dispositivos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.
* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart.

** Para accesorios/vehiculos compatibles vaya a www.verizonwireless.com/bluetoothchart

3.1 Anadir Nuevo Aparato

El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.

Para emparejar con un nuevo dispositivo Bluetooth® Uso del teclado interno

1. Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el dispositivo en modo de emparejamiento.
2. Oprima OK **[MENÚ]**.
3. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
4. Oprima 3 **Menú de Bluetooth**.
5. Oprima 1 **Anadir Nuevo Aparato**.
6. Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Seleccione **Sí** y oprima OK **[CMNZR]** para empezar la búsqueda.
7. Un mensaje aparece, LOCALIZAR DISPOSITIVO QUE ESTÁ CONECTANDO EN MODO DESCUBRIBLE" y oprima OK **[CMNZR]**.
8. El dispositivo aparecerá en el menú **Anadir Nuevo Aparato** que haya sido localizado. Resalte el dispositivo y oprima OK .
9. El terminal le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000" - 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima OK .
10. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, seleccione **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar** y oprima OK para conectarse con el dispositivo. (excepto los dispositivos audio)
11. Una vez conectado, verá que el dispositivo está incluido en el Bluetooth® Menú y el icono de Bluetooth® conectado aparecerá en su enunciador

cuando esté conectado al dispositivo transferiendo información.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Siga las instrucciones de Bluetooth® para configurar el dispositivo para modo de emparejamiento.
2. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
3. Toque el icono Prog./Herram .
4. Toque **Menú de Bluetooth**.
5. Toque AÑADIR . Configure el dispositivo deseado para el emparejamiento.
6. Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Toque **Sí** para empezar la búsqueda.
7. Toque CMNZR .
8. El dispositivo aparecerá en el menú **AÑADIR NUEVO APARATO** que haya sido localizado. Toque el dispositivo.
9. El terminal le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000" - 4 ceros). Introduzca la clave de paso.
10. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, toque **Siempre Preguntar** o **Siempre Conectar**. para conectarse con el dispositivo. (excepto los dispositivos audio)
11. Una vez conectado, verá que el dispositivo está incluido en el Bluetooth® Menú y el icono de Bluetooth® conectado aparecerá en su enunciador sólo cuando esté conectado al dispositivo de audio.

Referencia de iconos para agregar nuevo dispositivo

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran dispositivos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

Prog./Herram

- **Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth®** (ni conectado ni emparejado).

	Cuando su dispositivo enV® TOUCH busca un dispositivo de audio
	Cuando su dispositivo enV® TOUCH busca una PC
	Cuando su dispositivo enV® TOUCH busca un PDA
	Cuando su dispositivo enV® TOUCH busca otro dispositivo de teléfono
	Cuando su dispositivo enV® TOUCH encuentra una impresora
	Cuando su dispositivo enV® TOUCH encuentra otros dispositivos no definidos
	Cuando su dispositivo enV® TOUCH busca un teclado

Mi Nombre de Teléfono

Le permite editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono cuando se resalta el menú Agregar nuevo dispositivo.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 3 **Menú de Bluetooth**.
4. Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
5. Oprima 1 **Mi Info de Dispositivo**.
6. Use el teclado para introducir un nuevo nombre personalizado.
7. Oprima OK para guardar y salir.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Menú de Bluetooth**.
4. Toque .
5. Toque **Mi info de Dispositivo.**
6. Toque CAMBIAR NOMBRE DE DISPOSITIVO .
7. Utilice el teclado táctil para introducir un nuevo nombre y toque personalizado Hecho .

SUGERENCIA

La conexión inalámbrica Bluetooth® depende de su dispositivo estéreo Bluetooth. Incluso si desea conectarse con unos audífonos que admitan tanto HFP como A2DP, sólo puede conectarse con uno.

Encendido/Apagado

Le permite activar o desactivar la alimentación de Bluetooth®.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 3 **Menú de Bluetooth**.
4. Oprima la Tecla suave Izquierda **[Encendido/Apagado].**

NOTA De manera predeterminado, la funcionalidad del Bluetooth® de su dispositivo está desactivada.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Menú de Bluetooth**.
4. Toque **ENCENDER** / **APAGADO** .

Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su dispositivo puede ser buscado por otros dispositivos Bluetooth® en la zona.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 3 **Menú de Bluetooth**.
4. Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
5. Oprima 2 **Modo de Descubrimiento**.
6. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta una opción y oprima OK .

   Encendida/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.

Prog./Herram

2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Menú de Bluetooth**.

SUGERENCIA

Toque la tecla táctil MOSTRAR cuando la tapa esté cerrada para entrar al Modo de Descubrimiento.

4. Toque .
5. Toque **Modo de Descubrimiento**.
6. Toque una configuración.

   Encendida/ Apagado

Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono enV® TOUCH puede admitir.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 3 **Menú de Bluetooth.**
4. Oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]**.
5. Oprima 3 **Perfiles Soportados**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Menú de Bluetooth**.
4. Toque .
5. Toque **Perfiles Soportados**.

Cuando la función de Bluetooth está encendida en una llamada.

Cuando la función de Bluetooth está apagada en una llamada.

NOTAS

- Si desea ver las opciones para un dispositivo vinculados que ya están en su lista, toque y mantenga el nombre del dispositivo en la lista para conectarse. Para obtener una lista de opciones de sincronización para elegir, solo toque .
- En la lista de emparejamiento, puede desconectar el dispositivo conectado tocando la señal de flecha azul.

  A la inversa, puede encenderlo tocando OK de nuevo.
- Una vez que el dispositivo de audio esté conectado, la conexión se transfiere al otro dispositivo cuando lo selecciona y oprime OK .
- Si la búsqueda no arroja ningún dispositivo en par, o desea buscar nuevamente, toque la tecla táctil Actualizar para intentar nuevamente.
- Enviar Foto le permite enviar la imagen a dispositivos que admiten el perfil Object Push.
- Imprimir o Imprimir Foto le permite imprimir la imagen a dispositivos que admiten el perfil básico de impresión.

SUGERENCIAS

- El perfil de Diseño de interfaz humana (HID) sólo es admitido desde entrada del teclado y sólo está disponible cuando la tapa está abierta.
- El estéreo admitido por el enV® TOUCH le ofrece gran cantidad de diversión al escuchar música en WMA, MP3, AAC, AAC+, etc. con audífonos Bluetooth estéreo cuando funciona el reproductor de música.
- El perfil de Objetos le permite transferir una entrada de contactos (vCard) o un evento de calendario (vCal) a otro dispositivo Bluetooth con OPP habilitado.
- La transferencia de la imagen del contenido generado usuario está disponible vía el Perfil Básico De Imágenes. Este perfil permite enviar de imágenes no-protegidas a un dispositivo compatible para almacenar e imprimir.
- El perfil del acceso de agenda de teléfono permite su kit del coche y su teléfono compartir información. Apareando los dispositivos y conectando con este perfil, usted puede tener acceso y utilizar a sus datos del libro de teléfono mientras usted esta en su vehículo.
- Transferencia de Archivos permite la capacidad de enviar y recibir archivos de datos no protegidos a un dispositivo compatible Bluetooth.
- El perfil básico de la impresión es un perfil generado por el usuario para transferir imágenes a una impresora y para imprimirlas. Los pasos son: Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]** -> Oprima OK para obtener acceso al menú **Centro de Medio** -> oprima 2 **Foto y Video** -> oprima 3 **Mis Fotos** -> Destaque la foto que usted desea imprimir y oprima la Tecla suave Derecha **[Opciones]** -> Use la Tecla de Navegación para resaltar **Imprimir** y oprima 1 **Vía Bluetooth** para seleccionar un dispositivo Bluetooth e imprimir.

4. Config de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.

4.1 Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 1 **Volumen Maestro**.
5. Ajuste el volumen con la Tecla de Navegación y oprima OK para guardar la configuración.

SUGERENCIAS

Puede intentar reproducir cada volumen maestro con la Tecla suave Izquierda **[Escu]**.

Prog./Herram

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque**Volumen Maestro**.
5. Ajuste el volumen tocando los botones de flecha arriba o flecha abajo y toque FIJADO para guardar la configuración.

4.2 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 2 **Sonidos de Llamada**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.

4.2.1 Timbre de Llamada

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Config de Sonidos**.
4. Oprima 2 **Sonidos de Llamada**.
5. Oprima 1 **Timbre de Llamada**.
6. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima OK para guardar el cambio.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .

3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque **Timbre de Llamada**.
6. Toque un tono de timbre, y toquelo para guardar el cambio.

4.2.2 Vibrador de Llamada

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 2 **Sonidos de Llamada**.
5. Oprima 2 **Vibrar de Llamada**.
6. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Encendido/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.
5. Toque **Vibrar de Llamada** para cambiar la configuración.

   ON/ OFF

4.2.3 Anuncio de ID de Llamador

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 2 **Sonidos de Llamada**.
5. Oprima 3 **Anuncio de ID de Llamador.**
6. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Sólo Timbre/ ID de llamador + Timbre/ Repetir Nombre

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Llamada**.

Prog./Herram

5. Toque **Anuncio de ID de Llamador.**
6. Toque un ajuste.

   Sólo Timbre/ ID de llamador + Timbre/ Repetir Nombre

4.3 Sonidos de Alerta

Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 3 **Sonidos de Alerta**.
5. Seleccione **Mensaje de TXT/ Mensaje de Multimedias/ Bzn Msjs Voz/ Tono de Emergencia/ Llamada Perdida.**

- Cada menú del sonido de la alarma tiene las opciones siguientes.

  Tono/ Vibrar/ Recordatorio

- La opción de Timbre de Emergencia tiene las siguientes opciones:

  Alertas, Vibrar, Desactivado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Sonidos de Alerta**.
5. Toque **Mensaje de TXT/ Mensaje Multimedias/ Bzn Msjs Voz/ Tono de Emergencia/ Llamada Perdida.**

- Cada menú del sonido de la alarma tiene las opciones siguientes.

  Tono/ Vibrar/ Recordatorio

- La opción de Timbre de Emergencia tiene las siguientes opciones:

  Alertas, Vibrar, Desactivado

4.4 Volumen de Teclado

Le permite configurar el volumen del teclado.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación

para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .

3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 4 **Volumen de Teclado**.
5. Ajuste el volumen con la Tecla de Navegación y oprima OK para guardar la configuración.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Volumen de Teclado**.
5. Ajuste el volumen tocando los botones de flecha arriba o flecha abajo y toque **FIJADO** para guardar la configuración.

4.5 Lectura de Llamar Número

Le permite configurar el teléfono para que de lectura de marcar los dígitos.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 5 **Lectura de Llamar Número.**

   Encendido/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Lectura de Llamar Número** para cambiar la configuración.

   On/ Off

4.6 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .

3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 6 **Alertas de Servicio**.
5. Seleccione una opción de alerta.

IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.
IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

6. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Encendido/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Toque **Alertas de Servicio**.
5. Seleccione una opción de alerta.

IRO Le avisa de las condiciones del servicio celular.
IRO: Indicador de Roaming Mejorado

Sonido de Minutos Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.

Conexión de Llamada Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

Cargar Completado Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

4.7 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 4 **Prog. de Sonidos**.
4. Oprima 6 **Encender/ Apagar**.
5. Seleccione **Sonido de Encender/ Vibrar al Encender/ Sonido de Apagar/ Vibrar al Apagar**
6. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y

oprima OK .
Encendido/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Sonidos**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Apagado/ Encendido**.
5. Toque **Sonido de Encender/ Vibrar al Encender/ Sonido de Apagar/ Vibrar al Apagar** para cambiar la configuración.

   On/ Off

5. Prog. de Pantalla

Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

5.1 Aviso

Le permite introducir texto que se mostrará en las pantallas LCD interna y externa. Puede introducir hasta 23 caracteres en cada uno.

5.1.1.1 Aviso Interno

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 1 **Aviso**.
5. Oprima 1 **Aviso Personal.**
6. Oprima 1 **Aviso Interno**.
7. Introduzca el texto de banderín que desea mostrar en la pantalla LCD interna y oprima OK para guardarlo.

NOTA Para cambiar el color de la fuente use la tecla directional para seleccionar el color.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .

Prog./Herram

3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Aviso**.
5. Toque **Aviso Personal**.
6. Toque **Aviso Interno**.
7. Introduzca el texto de su banderín y toque HECHO.

NOTA Para cambiar el color de fuente, toque , toque de color de fuente y, a continuación, toque el color que desee.

5.1.1.2 Aviso Externo

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK.
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 1 **Aviso**.
5. Oprima 1 **Aviso Personal**.
6. Oprima 2 **Aviso Externo**.
7. Introduzca el texto de banderín que desea mostrar en la pantalla LCD externa y oprima OK para guardarlo.

NOTA Para cambiar el color de la fuente use la tecla directional para seleccionar el color.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Aviso**.
5. Toque **Aviso Personal.**
6. Toque **Aviso Externo**.
7. Introduzca el texto de su banderín y toque HECHO.

5.1.2 Aviso IRO

Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el banderín.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK.
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 1 **Aviso**.
5. Oprima 2 **Aviso IRO**.
6. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y

oprima OK .

Encendido/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Aviso.**
5. Toque **Aviso IRO** para cambiar la configuración.

On/Off

5.2 Luz de Fondo

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz trasera. Pantalla y Teclado se configuran independientemente.

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 2 **Luz de Fondo**.
5. Elija un submenú de Luz trasera y oprima OK .

Luz Pant Interna/ Luz Pant Externa/ Teclado luz Pant

- **Luz Pant Interna**: 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado
- **Luz Pant Externa**: 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ 1 Minutos
- **Teclado luz Pant**: 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Toque 2 **Luz de Fondo.**
5. Toque un submenú de luz de fondo.

- **Luz Pant Interna**: 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado

Prog./Herram

- **Luz Pant Externa**:
  7 Segundos/ 15 Segundos/
  30 Segundos/ 1 minutos
- **Teclado luz Pant**: 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado

SUGERENCIA

Cuando la luz trasera principal del teléfono se ajusta a Siempre Encendido, es posible que la batería se descargue más rápidamente porque esta función desactiva el modo de ahorro de energía y puede disminuir la vida útil de la batería.

5.3 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo de pantalla que se exhibirá en el teléfono. Las posibilidades son infinitas, pero las Animaciones Divertidas, en detalle, le proveen pantallas de destello lindas para su papel pintado del fondo.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 3 **Fondo de Pantalla**.
5. Seleccione **Fondo Interna/ Fondo Externa**.
6. Elija un submenú y oprima OK .

   Mis Fotos/ Mis Videos/ Animaciones Divertidas
7. Seleccione entre las pantallas disponibles y oprima OK .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Fondo de Pantalla**.
5. Toque **Fondo Interna/ Fondo Externa**.
6. Toque un submenú.
   Mis Fotos/ Mis Videos/ Animaciones Divertidas
7. Toque su opción, luego toque FIJADO .

5.4 Pantalla de Cargar

Permite que usted fije un protector para que la pantalla interna y externa prevengan su teléfono de cualquier uso indeseado mientras su teléfono se está cargando.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 4 **Pantalla de Cargar**.
5. Seleccione **Pantalla interna/ Pantalla externa**.
6. Elija un submenú y oprima OK . **No Imagen/ Reloj de mesa/ Calendario**

NOTA Presione la tecla suave izquierda **[Ver]** para ver las opciones antes de ella.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Pantalla de Cargar.**
5. Toque **Pantalla interna** o **Pantalla externa**.
6. Toque una configuración. **No Imagen/ Reloj de mesa/ Calendario**

5.5 Temas de Pantalla

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 5 **Temas de Pantalla**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Retro Moderno/ Inspiración Azul

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.

Prog./Herram

2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Temas de Pantalla**.
5. Toque una configuración.

   Retro Moderno/ Inspiración Azul

5.6 Fuente de Menú

Le permite configurar las fuentes de menú.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 6 **Fuente de Menú**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   VZW Font/ LG Serif/ LG Edge/ LG Joy/ LG Script

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda **[Ver]** para ver el fuente de menú.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Toque **Fuente de Menú**.
5. Toque una configuración.

   VZW Font/ LG Serif/ LG Edge/ LG Joy/ LG Script

5.7 Fuentes de Marcado

Le permite ajustar el tamaño de la fuente de marcado. Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 5 **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima 7 **Fuentes de Marcado**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .
   Normal/ Grande

NOTA Oprima la Tecla suave Izquierda **[Ver]** para ver el fuente de marcación.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Fuentes de Marcado**.
5. Toque una configuración.
   Normal/ Grande

5.8 Formato Reloj

Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Oprima **Prog. de Pantalla**.
4. Oprima **Formato Reloj Interna**.

   Normal/ Analógico/ Digital 12/ Digital Grande 12/ Digital 24/ Digital Grande 24/ Doble/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Pantalla**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Formato Reloj Interna**.

   Normal/ Analógico/ Digital 12/ Digital Grande 12/ Digital 24/ Digital Grande 24/ Doble/ Apagado

6. Prog. de Toque

Permite que usted ajuste la pantalla de toque en su teléfono.

Prog./Herram

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 6 **Prog. de Pantalla**.
4. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Auto-bloqueo **Encendido / Apagado**

   Tipo de vibración **Corto / Doblado/ Largo**

   Nivel de vibración **Desactivado /Bajo / Medio / Alto**

   Efectos de vibración **Encedido/ Apagado**

   Sonido **Bloque de Madera / Tecleo / Limpio / Gota de agua / Desactivado**

   Calibración

NOTA La configuración Calibración permite calibrar la Pantalla Táctil para mejorar la precisión de su toque

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Toque.**
4. Toque a setting.

   Auto-bloqueo **Encendido / Apagado**

   Tipo de vibración **Corto / Doblado/ Largo**

   Nivel de vibración **Desactivado /Bajo / Medio / Alto**

   Efectos de vibración **Encedido/ Apagado**

   Sonido **Bloque de Madera / Tecleo / Limpio / Gota de agua / Desactivado**

   Calibración

7. Prog. de Teléfono

El menú Prog.de Teléfono le permite designar ajustes específicos de el Teléfono.

7.1 Modo Avión

Le permite usar las funciones de el Teléfono que no requieren comunicacion inalambrica.

Activando Modo Avión deshabilitará comunicaciones inalambricas. Servicios dependientes en la función Ubicación Encendida serán suspendidas.

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono**.
4. Oprima 1 **Modo Avión**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK.

   Encendido/ Apagado.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Modo Avión.**
5. Toque una configuración.

   Encendido/ Apagado

7.2 Establecer Atajos

Le permite configurar el dispositivo para que comience un mensaje de texto o entrada de Bloc de notas automáticamente al abrir la tapa del teclado Qwerty y comenzar a escribir. O si prefiere, puede desactivar esta función.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono**.
4. Oprima 2 **Establecer Atajos.**
5. Toque una configuración.

   Mis Atajos de Interna/ Teclas de Dirección Interna/ Atajo de Qwerty

Mis Atajos de Interna

- Seleccione un atajo 1, 2, 3 ó 4, a continuación, presione OK **[AJUSTAR]**.
- Desplácese y seleccione el acceso directo que desee de la lista.

Teclas de Dirección Interna

- Vaya a Arriba, Izquierda, Abajo y luego oprima OK **[AJUSTAR]**.

Prog./Herram

- Desplácese y seleccione el acceso directo que desee de la lista.

Atajo de Qwerty

- Cuando abra la tapa y empieze a escribir en el teclado QWERTY, el acceso directo de establecer activará:

  Apagado/ Buscar Contacto/ Nuevo mensaje de TXT/ Nueva nota

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono.**
4. Toque **Establecer Atajos.**
5. Toque una configuración.

Mis Atajos de Interna

- Seleccione un atajo 1, 2, 3 ó 4, a continuación, toque el nuevo acceso directo que desee establecer para ello.

Teclas de Dirección Interna

- Toque Arriba, Izquierda, Abajo o Tecla direccional, y después el nuevo acceso directo que desea establecer para ello.

Atajo de Qwerty

Cuando abra la tapa y empieze a escribir en el teclado QWERTY, el acceso directo de establecer activará:

Apagado/ Buscar Contacto/ Nuevo mensaje de TXT/ Nueva nota

7.3 Comandos de Voz

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono.**
4. Oprima 3 **Comandos de Voz**.

   Confirmar Selección **Automático/ Siempre Confirmar/ Nunca Confirmar**

   Sensibilidad **Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible**

   Adaptación de Voz **Entrenar Dígitos/ Entrenar Palabras**

   Avisos **Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo de Espera**
   Para Modo, elija entre **Avisos/**

Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos.
Para Reproducción de Audio, configure como **Altavoz** o **Auricular**.
Para Tiempo de Espera, elija entre **5 segundos** o **10 segundos**.

Activación de Tecla CLR **Encendido/ Apagado**

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono.**
4. Toque **Comandos de Voz**.

Confirmar Selección **Automático/ Siempre Confirmar/ Nunca Confirmar**

Sensibilidad **Más Sensible/ Automático/ Menos Sensible**

Adaptación de Voz **Entrenar Dígitos/ Entrenar Palabras**

Modo de Aviso **Avisos/ Lectura+Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos**

Reproducción de Audio **Altavoz/ Auricular**

Aviso de Tiempo de Espera **5 segundos/ 10 segundos**

Activación de Tecla CLR **ON/OFF**

Info

7.4 Idioma

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre Inglés y Español.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono.**
4. Oprima 4 **Idioma.**
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

English/ Español

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .

Prog./Herram

3. Toque **Prog. de Teléfono.**
4. Toque **Idioma**.
5. Toque una configuración.

   English/ Español

7.5 Ubicación

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono**.
4. Oprima 5 **Ubicación**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Ubicación Encendido/ Sólo E911

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Toque **Ubicación**.
5. Toque una configuración.

   Ubicación Encendido/ Sólo E911

NOTAS

- Las señales de satélite GPS no siempre se transmiten, bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
- Cuando un modo de restricción de ubicación se activa en menú de la seguridad, se requiere el código de bloqueo cuando usted incorpora el menú de la localización. El código de bloqueo es también los 4 dígitos pasados de su número de teléfono, igual que usted utiliza como su código de la cerradura del dispositivo.
- Cuando está en Modo Avión, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

7.6 País Actual

El menú 'Pais Actual' le permite ajustar las configuraciones de el teléfono a el pais donde se ubique actualmente.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .

3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono**.
4. Oprima 6 **País Actual.**
5. Seleccione un país y oprima OK.

NOTA Para garantizar que su teléfono funcione correctamente mientras viaja, verifique el país de su ubicación actual, de modo que pueda aplicarse el código de país correcto.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram.
3. Toque **Prog. de Teléfono.**
4. Toque **País Actual.**
5. Seleccione un país y oprima.

7.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK.
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono.**
4. Oprima 7 **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras. El código de bloqueo es: las últimas 4 cifras de su número de teléfono. Las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram.
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección, luego toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras. El código de bloqueo es: las últimas 4 cifras de su número de teléfono. Las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

Prog./Herram

7.7.1 Editar Códigos

Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono.**
4. Oprima 7 **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima 1 **Editar Códigos**.
7. Elija **Sólo teléfono** o **Llamadas & servicios**, luego introduzca su nuevo código de bloqueo. Introdúzcalo de nuevo para confirmarlo.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Toque **Editar Códigos**.
7. Elija **Sólo teléfono** o **Llamadas & Servicios,** luego introduzca su nuevo código de bloqueo. Introdúzcalo de nuevo para confirmarlo.

7.7.2 Restricciones

Le permite configurar restricciones para funciones como Ubicación, Llamadas o Mensajes desde su teléfono.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono.**
4. Oprima 7 **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima 2 **Restricciones**.

7. Introduzca el código PIN de cuatro cifras.
8. Seleccione un submenú de restricciones y oprima OK. **Prog. de ubicación/ Llamadas/ Mensajes/ Módem de Conexión Dial-Up**
9. Use la Tecla de Navegación para ajustar un nivel de restricciones y oprima OK.

   Programación de ubicación **Prog de Bloq./ Prog de Abrir**

   Llamadas **Llamadas Entrante/ Llamadas Saliente**

   Mensajes **Mensajes Entrante/ Mensajes Saliente**

   Modem de conexión telefónica **Permitir todo/ Bloquear todo**

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram.
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Enter the four-digit lock code.
6. Toque **Restricciones**.
7. Introduzca el código NIP de cuatro cifras.
8. Toque un submenú de Restricciones, luego la configuración.

   Programación de ubicación **Prog de Bloq./ Prog de Abrir**

   Llamadas Entrantes **Permitir todo/ Sólo contactos/ Bloquear todo**

   Llamadas Salientes **Permitir todo/ Sólo contactos/ Bloquear todo**

   Mensajes Entrantes **Permitir todo/ Bloquear todo**

   Mensajes Salientes **Permitir todo/ Bloquear todo**

   Modem de conexión telefónica **Permitir todo/ Bloquear todo**

7.7.3 Bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el submenú Editar Código en el menú Seguridad.

Prog./Herram

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono.**
4. Oprima 7 **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima 3 **Bloqueo de teléfono**.
7. Seleccione una opción y oprima OK .

   Desbloqueado El teléfono no está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

   Al Encender El Teléfono El teléfono se bloqueará automáticamente cada vez que se encienda.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono.**
4. Coloque el dedo en la pantalla y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Toque **Bloqueo de teléfono**.
7. Toque una configuración

   Desbloqueado El teléfono no está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

   Al Encender El Teléfono El teléfono se bloqueará automáticamente cada vez que se encienda.

7.7.4 Bloquear teléfono ahora

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono**.
4. Oprima 7 **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima 4 **Bloquear teléfono ahora**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono.**
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Toque **Bloquear teléfono ahora.**

7.7.5 Restablecer Predeterminado

Uso del teclado interno

Le permite restaurar su teléfono a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Seguridad**.
4. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
5. Oprima 5 **Restablecer Predeterminado.**
6. Oprima OK después de leer el mensaje de advertencia.
7. Oprima OK para seleccionar Revertir.

   Aparecerá brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono**
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Toque **Restablecer Predeterminado.**

7. Toque OK después de la lectura mensaje de advertencia.
8. Toque **Revertir**.

   Aparecerá brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure

7.7.6 Restaurar teléfono

Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Seguridad**.
4. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
5. Oprima 6 Restaurar teléfono.
6. Oprima OK después de la lectura mensaje de advertencia.
7. Introduzca el código de bloqueo decuatro cifras.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono**.
4. Desplace la lista hacia arriba y toque **Seguridad**.
5. Introduzca los cuatro dígitos del código de bloqueo.
6. Toque **Restaurar teléfono**.
7. Toque OK después de leer el mensaje de advertencia.
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

7.8 Selección de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Si su teléfono no encuentra la red preferida, seleccionará automaticamente una red dependiendo en su Selección de Sistema. Comuniquese con Verizon Wireless para más información.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.

2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono.**
4. Oprima 8 **Selección de Sistema.**
5. Usar la clave de dirección para desplazarse a una opción, y luego presione OK.

   Sólo Base: Sólo puede recibir y iniciar llamadas en la red principal.

   Automático : Puede hacer/recibir llamadas en la red principal o en la red Roaming cuando no esté en la área de cobertura principal.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono.**
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seguridad**.
5. Toque una configuración.

   Sólo Base: Sólo puede recibir y iniciar llamadas en la red principal.

   Automático : Puede hacer/recibir llamadas en la red principal o en la red Roaming cuando no esté en la área de cobertura principal.

7.9 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 7 **Prog. de Teléfono.**
4. Oprima 9 Seleccionar NAM.
5. Seleccione una configuración.

   NAM1/ NAM2

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Prog. de Teléfono.**

4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Seleccionar NAM**.
5. Toque una configuración.

   NAM1/ NAM2

8. Prog. de Llamada

El menú Configuración de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

8.1 Opciones de Contestar

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 8 **Prog. de Llamada.**
4. Oprima 1 **Opciones de Contestar**.
5 Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Al Abrirlo(Altavoz)/ Cualquier Tecla/ Auto con Manos libres

NOTA La opción Auto con Manos Libres está disponible sólamente cuando cualquier dispositivo externo está conectado con su teléfono.

6. Oprima la tecla suave izquierda **[Hecho]**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada**
4. Toque **Opciones de Contestar**.
5. Toque una configuración.

   Al Abrirlo(Altavoz)/ Cualquier Tecla/ Auto con Manos libres

6. Toque HECHO .

8.2 Opciones de finalizar llamada

Le permite configurar cómo desconecta llamadas el teléfono.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 8 **Prog. de Llamada**
4. Oprima 2 **Opciones de finalizar llamada**.
5 Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .
Bajar Abrirlo/ Sólo tecla fin

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada.**
4. Toque **Opciones de finalizar llamada**.
5. Toque una configuración.
Bajar Abrirlo/ Sólo tecla fin

8.3 Mostrar Teclado Marcación

El menú de Mostrar Teclado de Marcación permite que este aparezca automáticamente cuando haga una llamada a un correo de voz or un número gratis que no necesite introducir números.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 8 **Prog. de Llamada**.
4. Oprima 3 **Mostrar Teclado Marcación.**
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK.

   Correo voz/ Gratuito/ Todas llamadas/ Número personlizd
6. Presione la tecla suave izquierda **[Hecho]**.

Prog./Herram

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque **Mostrar Teclado Marcación.**
5. Toque una configuración.

   Correo voz/ Gratuito/ Todas llamadas/ Número personlizd
6. Toque HECHO.

8.4 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consigue una llamada.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 8 **Prog. de Llamada**
4. Oprima 4 **Reintentar Automáticamente**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque **Reintentar Automáticamente**.
5. Toque una configuración.

   Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos

8.5 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 8 **Prog. de Llamada.**
4. Oprima 5 **Modo TTY**. Aparece un mensaje de explicación.
5. Oprima OK para continuar.
6. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   TTY Llena/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagada

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada.**
4. Toque **Modo TTY**.
5. Toque una configuración.

   TTY Llena/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagada

TTY Llena:

- Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

TTY + Charla:

- Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

TTY + Oír:

- Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

TTY Apagada:

Prog./Herram

- Los usuarios envían y reciben sin tener equipo TTY.

Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el mismo sito que el conector para audífonos de manos libres).
2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.

Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
TTY Llena	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+ Charla	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
TTY+Oír	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
TTY Apagada	Para usuarios normales		transmisión de voz, recepción de voz	

8.6 Marcación de 1 Toque

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimida la cifra de marcado rápido. Si se configura como Desactivado, los números de marcado rápido designados no funcionarán.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 8 **Prog. de Llamada**.
4. Oprima 6 **Marcación de 1 Toque**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Encendido/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque **Marcación de 1 Toque** para cambiar la configuración.

   On/ Off

8.7 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz en Mejorada o Estándar para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 8 **Prog. de Llamada**.
4. Oprima 7 **Privacidad de Voz**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Encendido/ Apagado

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( )

en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.

2. Toque el icono Prog./Herram.
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Privacidad de Voz**.

   Encendido/ Apagado

8.8 Tonos DTMF

Permite configurar la longitud de el tono DTMF

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Oprima **Prog. de Llamada**.
4. Oprima **Tonos DTMF**.
5. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima .

   Normal/ Largo

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram.
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada**.
4. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Tonos DTMF**.
5. Toque una configuración.

   Normal/ Largo

8.9 Marcación asistida

Permite realizar llamadas internacionales fácilmente mientras utiliza el servicio de roaming en otro país. Si está activado, el mensaje "Marcación Asistida" aparecerá en la pantalla de llamadas.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.

2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 8 **Prog. de Llamada**.
4. Oprima 9 **Marcación asistida**.
5. Oprima 1 **Marcación asistida** para alternar la configuración. **Encendido/ Apagado**
6. Oprima 2 **País Referencia** y luego desplace la lista hacia arriba o abajo y oprima OK .

NOTA Ej.> Un dispositivo en China está intentando comunicarse con un número de EE.UU., 201-555-5555 (El país de referencia es EE.UU.). Se reemplaza el código '+' por el prefijo IDD para China. El usuario introduce: +1-201-555-5555, Marcado asistido lo cambia por: 00-1-201-555-5555

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Prog. de Llamada**.
4. Toque **Marcación asistida** para cambiar la configuración.

   On/ Off
5. Toque **País referencia** y luego desplace la lista hacia arriba o abajo para hallar el país que desea.
6. Toque Configurar junto al país seleccionado para editar y guardar el código de país, el prefijo IDD (Marcación directa internacional), el prefijo NDD, el código de área o país y la longitud (longitud del número de teléfono), y luego toque GRDR to set.

9. Detección automática de USB

El teléfono detecta automáticamente los dispositivos USB cuando se conectan al teléfono para actividades de sincronización de música o de datos. Si la opción está establecida en Preguntar al conectar, se le pedirá que establezca cada vez que se realice la conexión.

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.

2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima 9 **Detección automática de USB**.
4. Use la Tecla de Navegación para desplazarse hasta un valor y oprima OK .

   Modo de sinc de medios/ Modo de módem/ Preguntar en Plug

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Detección automática de USB**.
4. Toque una configuración.

   Modo de sinc de medios/ Modo de módem/ Preguntar en Plug

10. Memoria

Le permite comprobar la memoria interna de su teléfono enV® TOUCH así como la memoria externa de la microSD™.
El enV® TOUCH puede tener acceso a los tipos siguientes del archivo almacenados en la tarjeta desprendible del microSD™.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif

Mis Sonidos: mid, qcp (utilizado para MMS, no puede ser fijado como tonos de timbres)

Mis Vídeos: 3gp, 3g2

Mi Música: wma, mp3, wav, m4a

10.1 Opciones de Memoria

Le permite designar cual tipo de memoria (teléfono o tarjeta de memoria) desea guardar sus archivos.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Press 0 **Memoria**.
4. Oprima 1 **Opciones de Memoria**.
5. Seleccione **Fotos/ Videos/ Sonidos** un valor y oprima OK .

6. Seleccione **Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta** un valor y oprima OK .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Memoria**.
4. Toque **Opciones de Memoria**.
5. Toque **Fotos/ Videos/ Sonidos**.
6. Toque **Memoria del Teléfono/ Memoria de la Tarjeta**.

10.2 Memoria del Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Memoria** y oprima OK .
4. Oprima 2 **Memoria del Teléfono**.
5. Seleccione **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mi Música/ Mis Sonidos** un valor y oprima OK .

	Store on enV® TOUCH	Store on microSD™ Card	Transfer Phone to PC via Card	Transfer PC to Phone via Card
V CAST Music/ WMA Songs	◆	◆	◆	◆
Ringtones	◆			
Sound	◆	◆	◆	◆
V CAST Video Clips	◆			
Downloaded Picture/ Video	◆			
Picture/ Video (user-generated or received via MMS)	◆	◆	◆	◆

Prog./Herram

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Press **Memoria**.
4. Toque **Memoria del Teléfono**.
5. Toque **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mi Música/ Mis Sonidos**.

10.3 Memoria de la Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Memoria** y oprima .
4. Oprima **Memoria de la Tarjeta**.
5. Seleccione **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mi Música/ Mis Sonidos** un valor y oprima .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Toque **Memoria**.
4. Toque **Memoria de la Tarjeta**.
5. Toque **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mi Música/ Mis Sonidos**.

11. Info de Teléfono

Le da información concreta respecto al modelo del teléfono.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima .
3. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Info de Teléfono** y oprima .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Info de Teléfono**.

11.1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Info de Teléfono** y oprima OK .
4. Oprima 1 **Mi Número**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Mi Número**.

11.2 Versión SW/HW

Le permite ver las Versións de appliciónes divertidas cómo SW, PRL, ERI, Browser, Centro de Medio, AVR, MMS, Bluetooth®, MSUI, HW, MEID y Código fecha garantia.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Info de Teléfono** y oprima OK .
4. Oprima 2 **Versión SW/HW**.

Prog./Herram

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Versión SW/HW**.

11.3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Info de Teléfono** y oprima OK .
4. Oprima 3 **Glosario de Iconos**.

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Glosario de Iconos**.

11.4 Actualzación de Software

Esta función le permite que el teléfono tenga siempre la última versión de software y las funciones más actualizadas, sin necesidad de dirigirse una tienda de comunicaciones Verizon Wireless para hacer las actualizaciones. Usted puede recibir automáticamente una notificación de que hay una versión de software actualizada a su disposición o también constatar manualmente si exist alguna actualización para descargar.

Uso del teclado interno

1. Abra el flip y oprima OK **[MENÚ]**.
2. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Prog./Herram** y oprima OK .
3. Oprima la Tecla de Navegación para obtener acceso al menú **Info de Teléfono** y oprima OK .
4. Oprima 4 **Actualzación de Software.**

Oprima **Estado** para ver el estatus de una descarga o actualización, y ver información sobre la última actualización exitosa. Si la actualización no ha ocurrido, información no será disponible.

Oprima **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience de inmediato - toque **OK**. Para detener la descarga de software, toque la tecla / .

Uso de la pantalla táctil externa

1. Para desbloquear la pantalla táctil, deslice la imagen hacia arriba o presione la tecla de desbloqueo ( ) en el lateral izquierdo del teléfono y toque para acceder al menú.
2. Toque el icono Prog./Herram .
3. Coloque el dedo en la pantalla táctil y aplique una presión suave hacia arriba para desplazarse por la lista en dicha dirección luego toque **Info de Teléfono**.
4. Toque **Actualzación de Software.**

Las dos opciones que verá en pantalla serán: **Estado** y **Verificar nuevo**.

Toque **Estado** para ver el estatus de una descarga o actualización, y ver información sobre la última actualización exitosa. Si la actualización no ha ocurrido, información no será disponible.

Toque **Verificar nuevo** para averiguar si hay alguna nueva actualización de software para descargar. Si hay una versión de software más reciente, comenzará a descargarse automáticamente tras 30 segundos o usted puede indicar que la descarga comience

de inmediato - toque **OK**. Para detener la descarga de software, toque la tecla / .

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Seguridad

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos Electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera
Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

Otros Dispositivos Médicos
Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica
Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

Vehículos
Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros
Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aeronaves
Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: “Apague los radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva
Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca

todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.
Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire
Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perfore ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado

con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendo, explosión, derrames o de otro tipo.

- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductorse metálicos toquen los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendo, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Ei el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.
- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)
- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador stán diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalábricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores

aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siembre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como

monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso General

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar gravs lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.

Seguridad

- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

La exposición prologada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.
La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha.
  Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.

- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:

Academia Americana de Audiología

11730 Plaza American Drive, Suite 300
Reston, VA 20190
Voz: (800) 222-2336*
Correo electrónico:
info@audiology.org
Internet: www.audiology.org*

Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación

National Institutes of Health
31 Center Drive, MSC 2320
Bethesda, MD USA 20892-2320
Voz: (301) 496-7243*
Correo electrónico:
nidcdinfo@nih.gov
Internet:
http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing*

Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional

Hubert H. Humphrey Bldg.
200 Independence Ave., SW
Washington, DC 20201
Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)*
Internet:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html*

Actualización de la FDA para los consumidores

Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.
La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.
La FCC también regula las estaciones

de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían

acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un

agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).
La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (http://www. fcc.gov/oet/rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas

experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los

niños y adolescentes. Si desea reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.
Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardiacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos.
La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el

Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.
La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos
(http://www.fda.gov/cellphones/)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)
(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

Comisión Internacional para la Protección contra Radiación no Ionizante
(http://www.icnirp.de)

Proyecto de EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
(http://www.who.int/emf)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.)
(http://www.nrpb.org.uk/)

10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.
Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera

responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, dejeque el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común:no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la

carretera o a los vehículos cercanos.

6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.

8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.

9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.

10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de

emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano.
Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor pued eusar su teléfono al estar operando un vehículo.

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como

Seguridad

la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición de la FCC incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0,6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre le cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR

informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se probó para ser usado en el oído es de 1.28 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 1.25 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en http://www.ctia.org/

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El

Seguridad

objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas. Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y

los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan. La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante

de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.
En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un "uno normal" al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. "Uso normal" en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.
La marca M tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC.
El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).
Al estar hablando por el telefono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

Para obtener información sobre los aparatos para audición y los teléfonos digitales inalámbricos

Compatibilidad y control de volumen según la FCC

http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html

Universidad de Gallaudet, RERC

http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm

Hearing Loss Association of America [HLAA]

http://www.hearingloss.org/learn/cellphonetech.asp

Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Accesorios

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en cualquier momento en www.verizonwireless.com, llamarnos al 1866 VZ GOT IT (894 6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.

Pared/ Cargador USB

Cable de datos USB

Baterías

Cargador para el auto

Audífonos de Bluetooth

Bocina Stereo de Bluetooth

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estaran libres de defectos de materiales y mano de obra segun los terminos y condiciones siguientes:

(1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisicion del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se esta reparando o sustituyendo se determinara mediante la presentacion del recibo de ventas original por la compra de la unidad.

(2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningun otro comprador o usuario final subsecuentes.

(3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

(4) La carcasa externa y las partes cosmeticas estaran libres de defectos al momento de la distribucion, y por tanto no estaran cubiertas por los terminos de esta garantía limitada.

(5) A solicitud de LG, el consumidor debera aportar informacion aceptable para probar la fecha de compra.

(6) El cliente se hara cargo del costo de envio del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hara cargo del costo de envio del producto de vuelta al consumidor despues de realizar el servicio segun esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

(1) Defectos o danos producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.

(2) Defectos o danos producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposicion a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparacion no autorizada, mal uso, negligencia,

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

abuso, accidentes, alteraciones, instalacion incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o liquidos.

(3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.

(4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.

(5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.

(6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.

(7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.

(8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.

(9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.

(10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.

(11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o rembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una

copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUENCIAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos paises no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que tambien tenga otros derechos, que varian de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicacion continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o

Fax. 1-800-448-4026

O visite http://us.lgservice.com.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets,

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.

Glosario

Terminología

Calculadora EZ Tip
Función para un fácil cálculo de las cuentas de restaurante usando como variables el costo total, la propina y el número de personas.

Reconocimiento de voz avanzado
Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

La tecnología inalámbrica Bluetooth®
Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

Centro de Medio®
Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder a una gran variedad de software, información, música, vídeos y más, e incluso descargarlos, en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

MicroSD™
Memoria externa adicional para su teléfono celular.

V CAST℠
Función que es la siguiente generación en tecnología inalámbrica y que transforma su teléfono inalámbrico en un reproductor portátil de música y ofrece una asombrosa experiencia de vídeo móvil en flujo continuo. V CAST emplea tecnología que aumenta de modo significativo las capacidades de descarga para ofrecer mejores gráficos, sonido y profundidad, y usa la potencia de la banda ancha de modo que pueda descargar el entretenimiento más actual, momentos destacados de los deportes, noticias y actualizaciones sobre el tiempo en su teléfono Verizon Wireless V. Los nuevos teléfonos V CAST ofrecen mejores capacidades de generación de imágenes, cámaras de más de 1 megapixel y cámaras de vídeo, audio mejorado y almacenamiento de memoria expandible.

Siglas y abreviaturas

DTMF **D**ual-**T**one **M**ulti **F**requency (multifrecuencia de tono doble o “tono de tecla”) es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.

ERI **E**nhanced **R**oaming **I**ndicator (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de "red asociada" de otro proveedor.

EVDO **Ev**olution **D**ata **O**nly (sólo datos de evolución) o Evolution Data Optimized (optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrecer acceso inalmábrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener un punto de acceso de WiFi.

GPS **G**lobal **P**ositioning **S**ystem (sistema de posicionamiento globao) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.

IS 2000 Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para porporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.

NAM **N**umber **A**ssignment **M**odule (módulo de asignación de número) es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.

Glosario

SSL **S**ecure **S**ockets **L**ayer Protocol (Protocolo de capas de sockets seguros) empleada para cifrar datos que se envían por el aire.

TTY **T**ele**ty**pewriter (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.

Índice

1

10 Consejos de Seguridad para Conductores 182

A

Acceso a los menús 30
Acceso rápido a funciones de conveniencia 32
Actualización de la FDA para los consumidores 174
Actualzación de Software 162
Agregar otro número de teléfono 37
Ajuste rápido del volumen 32
Álbum En Línea 67
Alertas de Servicio 129
Almacen masivo USB 118
Almacenar un número con una pausa 36
Anadir Nuevo Aparato 120
Apagado/Encendido 130
Apagar y encender el teléfono 27
Árbol de menús en la pantalla interna 22
Árbol de menús en la pantalla táctil externa 30
Asistente de copia de seguridad 91
Aspectos básicos 34
Aviso 131

B

Bienvenidos 8
Borradores 82
Borrar 38
Browser 102
Bzn Msjs Voz 83

C

Calculadora 111
Calendario 113
Calibración de la pantalla táctil 15
Cambio del número predeterminado 37
Carga con USB 26
Carga de la batería 25
Centro de Medio 49
Chatear 85
Comando de voz 33
Comandos de Voz 109, 140
Config de Sonidos 125
CONFIG/HERRAM 109
CONTACTOS 89
Contactos en la memoria de su teléfono 34
Correo Elect 85
Cronómetro 116
Cuaderno de Dibujo 118
Cuaderno de Notas 117
Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído. 172

D

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 191
Del telclado numérico interno de Qwerty 21
Descripción general del Teléfono 12
Desinstalación de la tarjeta microSD™ 26
Detalles Técnicos 9
Detección automática de USB 157

E

Edición de imágenes 46
Edición de video 47
Encendido/Apagado 123
Entrada 80
Entrada de texto 18
Establecer Atajos 139
Extra 73
Ez Sugerencia 112

F

Favoritos 91
Finalización de una sesión del navegador 102
Fondo de Pantalla 134
Formato Reloj 137
Foto y Video 58
Fuente de Menú 136
Fuentes de Marcado 136
Función de silencio 32
Funcionalidad de altavoz 33
Funciones de cámara 41

G

Glosario 194
Glosario de Iconos 162
Grabar Video 66
Grupos 92

H

Herramientas 109

I

Iconos de pantalla 28
Idioma 141
IMMóvil 84
In Case of Emergency (ICE) 93
Info de Teléfono 160
Información al consumidor sobre la SAR 185
Información de seguridad 168
Información de seguridad de la TIA 165
Instalación de la tarjeta microSD™ 26
Introducir y editar información 18

J

Juegos 68

L

La batería 25
Lectura de Llamar Número 129
Lista de Contactos 89
Llamada en espera 32
LLMAS.RECNTES 96
Luz de Fondo 133

M

Marcación asistida 156
Marcación de 1 Toque 155
Marcadas 97
Marcado Rápido 35, 39, 93
Memoria 158
Memoria de la Tarjeta 160
Memoria del Teléfono 159
Mensaje de Foto 76
Mensaje de TXT 74
Mensaje de Video 78
Mensaje de Voz 80
MENSAJERÍA 74
Menú Atajo De La Pantalla Táctil 16
Menú Atajos en la Pantalla Táctil 31
Menú de Atajos 16
Menú de Atajos De La Pantalla Táctil 31
Menú de Bluetooth 119
Mi Música 52, 101
Mi Nombre de Teléfono 122
Mi Número 161
Mi Tarjeta de Nombre 95
Mi Verizon 109
Mis Fotos 61
Mis Sonidos 56
Mis Timbres 51
Mis Videos 63
Modo Avión 138
Modo de Descubrimiento 123
Modo de vibración 32
Modo TTY 153
Mostrar Teclado Marcación 151
Música de V CAST | Rhapsody 50
Música y Tonos 49

N

Navegación con el navegador 102
Navegar y Descargar 68
Nivel de carga de la batería 27
Nuevo Contacto 89
Nuevo Mensaje 74

O

Obtén Nuevas Fotos 60
Obtén Nuevos Timbres 50
Opciones de Contestar 150
Opciones de finalizar llamada 151
Opciones de Memoria 158
Opcs de Borr 87

P

País Actual 142
Pantalla de Cargar 134
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez 25
Para hacer llamadas 28
Para recibir llamadas 29
Perdidas 96
Perfiles Soportados 124
Personalización de entradas individuales 35
Potencia de la señal 28
Precaución de Seguridad Importante 1
Privacidad de Voz 155
Prog 86
Prog. de Llamada 150
Prog. de Pantalla 131
Prog. de Teléfono 138
Prog. de Toque 137
Protección de la temperatura de la batería 27

R

Recibidas 97
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 187
Reintentar Automáticamente 152
Reloj Despertador 114
Reloj Mundial 116
Remarcado de llamadas 29
Rotación en 3D (accelerómetro de tres ejes) 41

S

Seguridad 143
Selección de Sistema 148
Seleccionar NAM 149
Siglas y abreviaturas 195
Sincronizar Música 57
Sonidos de Alerta 128
Sonidos de Llamada 126

T

Teclas Suaves Táctiles 14
Temas de Pantalla 135
Terminología 194
Todas 99
Tomar Foto 65
Tonos DTMF 156

U

Ubicación 142

V

Ver Cronómetro 100
Versión SW/HW 161
Video Cámara 44
Videos de V CAST 58
Visor de documentos 115
Vista rápida de la Pantalla Táctil y cómo usarla 14
Visual Voice Mail 84
Volumen de Teclado 128
Volumen Maestro 125
VZ Navegador 101

MEMO