Advertencia

Comprobaciones antes del uso	
No deje caer el Touch Pen ni lo tire. No balancee el Touch Pen con un cable de carga conectado	ya que se podría dañar el producto o podría producir heridas.
Mantenga el Touch Pen fuera del alcance de los niños y alejado de ubicaciones inestables. No deje que los niños o las mascotas se lleven el Touch Pen a la boca o lo laman.	Si se juega con él o se traga, podrían producirse heridas graves.
Las personas que llevan marcapasos deben mantenerse a una distancia mínima de 30 cm del Touch Pen. No lo utilice si está prohibida la comunicación inalámbrica. Protéjalo de vibraciones fuertes u objetos magnéticos.	Las comunicaciones inalámbricas pueden dar lugar a un funcionamiento incorrecto o fallos.
No utilice el Touch Pen con las manos mojadas. No deje que ninguna sustancia extraña (p. ej., refrescos o agua) se introduzca en el Touch Pen, y, si esto ocurriese, no lo utilice. No toque el receptor óptico del Touch Pen con un objeto afilado.	Esto podría producir una descarga eléctrica o daños en el producto.
No utilice ni almacene el Touch Pen bajo la luz directa del sol, cerca de un objeto caliente (p. ej., un radiador o una chimenea) ni en entornos con polvo o un alto grado de humedad.	Esto podría provocar deformaciones, un funcionamiento incorrecto, fallos o un incendio.
No utilice el producto a temperaturas extremas. No utilice el producto inmediatamente después de entrar en un lugar cálido desde el frío exterior. * Esto podría provocar condensación en el producto	y daños consecuentes. Apague el dispositivo y espere varias horas para que se evapore la humedad antes de utilizarlo.
Si detecta algún sonido, humo u olor anormal, retire inmediatamente el cable de carga y deje de usar el producto, y después póngase en contacto con un centro de servicio.	Esto podría provocar fallos o un incendio.
No desmonte ni modifique nunca el Touch Pen. * La garantía del producto no cubre los daños o heridas debidos a haberlo desmontado sin autorización.	Esto podría producir una descarga eléctrica o daños en el producto.

Advertencia

<ADVERTENCIA RELATIVA A LA MANIPULACIÓN DE LA BATERÍA>

◎ Si se derrama líquido del Touch Pen, no deje que entre en contacto con la piel.
- Si el líquido entra en contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente con abundante agua del grifo y después consulte con el médico.
  El líquido puede causar ceguera.
- Si el líquido entra en contacto con la piel o la ropa, lávela inmediatamente con agua del grifo.

Si el líquido provoca inflamación o heridas en la piel, consulte con el médico.

◎ Si se derrama líquido del Touch Pen, queda estrictamente prohibido el uso de fuego.
- El líquido o gas derramado puede provocar un incendio o causar daños.

◎ No prenda fuego al líquido. No caliente el producto en un microondas o en un horno de convección.

◎ Evite los golpes o impactos del producto, por ejemplo, no coloque objetos pesados sobre él ni lo presione.

◎ Utilice el cable USB especificado para cargar la batería.

Precaución

No muestre caracteres o imágenes fijos en la pantalla durante periodos de tiempo prolongados,
ya que esto podría provocar adherencia de imágenes.

No retire el cable de carga con excesiva fuerza
ya que se podría dañar el puerto de carga y el PC.

No conecte el cable de carga a dispositivos periféricos o discos distintos a los especificados.
Esto podría dar lugar a un funcionamiento incorrecto o fallos.

No manipule el Touch Pen con excesiva fuerza
porque se podrían producir fallos.

No deje el Touch Pen en el suelo ya que si se pisa se podría dañar el producto o podrían producirse daños personales.
Utilice la funda proporcionada con el Touch Pen.

Cuando varias personas utilicen el Touch Pen, asegúrese de que haya suficiente espacio disponible.
Las colisiones pueden provocar heridas o fallos.

Tenga cuidado al desechar el producto.
El Touch Pen se compone de una batería de iones de litio y material plástico.
Quemar el producto puede resultar peligroso, así que debe desecharlo de acuerdo con la normativa local.