PRINTED WITH SOY INK™

OWNER'S MANUAL dLite

LG Electronics

LG
Life's Good

ENGLISH
FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL
dLite

P/NO : MMBB0393201 (1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016314

Congratulations on your purchase of the advanced and compact dLite phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

dLite User Guide

Contents

For Your Safety 5

Safety Information 5

Consumer Information About Radio Frequency Emissions 15

TIA Safety Information..... 23

FDA Consumer Update .. 28

Driving 40

Getting Started 41

Activating Your Phone..... 41

Installing the SIM Card 41

Installing the Memory Card . 43

Installing the Battery 45

Charging a Battery 46

Low Battery Indicator 48

Switching the Phone On or Off 48

Setting Up Your Voicemail ... 49

Understanding Your Phone 51

Features of Your Phone 51

Open View of Your Phone 52

Side Views of Your Phone..... 56

Back View of Your Phone.57

Viewing the Display Screen . 57

Display Layout.....57

Backlight 60

Brightness 61

Menu tree 62

Call Functions 66

Making a Call.....66

Making an International Call 66

Correcting the Number...66

Ending a Call 67

Redialing the Last Number . 67

Making a Call from the Contacts 68

Adjusting the Call Volume ... 68

Answering a Call 69

Call Logs 69

Vibrating Mode 72

Call Waiting 73

Putting a Call on Hold.....74

Using the Speakerphone.75

Muting or Sending Key Tones.....76

Searching for a Number in Address Book.....77

Making a Conference Call.... 78
Having a Private Conversation With One Participant.....78

Menu Navigation.....80

Menu Navigation.....80
Accessing a Menu Function 80
Selecting Functions and Options 81
Using Shortcuts.....83

Entering Text.....84

Changing the Text Input Mode.....84
Using T9 Mode.....86
Using Symbol Mode.....88
How to enter Number Mode?.....88
How to enter ABCMode?89

Videotron portal.....90

Browser 90
RSS Reader 92
Browser Settings.....92

Messages.....93

Types of Messages.....93
Create Text Messages.....94
Create Multimedia Messages.....96
Conversations/Standard View.....97
Standard View.....98
Sentbox.....100
Voicemail.....101
Drafts 102
Message Settings 102

Camera.....104

Using the Camera.....104
Taking and Sending a Photo 104
Configuring Camera Options 106
Photos 111
Recording a Video 111

Media.....117

Photos 117
Music Player.....118
Sounds.....122
Video.....122
Games & Applications...122
Images.....123
Other Files.....124
File Manager.....124

Contents

Organizer 125
Voice Command 125
Alarm Clock 128
Calendar 130
Notepad 131
Calculator 131
World Clock 132
Tasks 133
Stopwatch 134
Tip Calculator 134
Unit Converter 135

Understanding Your Contacts 136
Storing a Number in the Phone's Memory 136
Storing a Number in the SIM Card 139
Finding Contacts Entry .. 140
Dialing a Number from Contacts 143
Creating and Editing a Caller Group 144
Speed Dialing 145
Deleting all of the Contact Entries 146
My Name Card (My Info) 147

Changing Your Settings 148
Sound 148
Display 150
Main Menu Style 153
Bluetooth® 153
Phone Settings 155
Connection 160
Call 162
Application Settings 166
Memory 167
Phone Information 168

Accessories 169

Troubleshooting 170

For Your Safety

Safety Information

Please read and observe the following information for safe and proper use of your phone and to prevent damage.

⚠ Caution

Violation of the instructions may cause minor or serious damage to the product.

- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- Do not modify or remanufacture, attempt to insert foreign objects into the battery, immerse or expose to water or other liquids, expose to fire, explosion or other hazard.
- Only use the battery for the system for which it is specified.
- Only use the battery with a charging system that has been qualified with the system per this standard. Use of an unqualified battery or charger may present a risk of fire, explosion, leakage, or other hazard.
- Do not short circuit a battery or allow metallic conductive objects to contact battery terminals.
- Replace the battery only with another battery that has been qualified with the system per this standard, IEEE-Std-1725-200x. Use of an unqualified battery may present a risk of fire,

explosion, leakage or other hazard.

- Promptly dispose of used batteries in accordance with local regulations.
- Battery usage by children should be supervised.
- Avoid dropping the phone or battery. If the phone or battery is dropped, especially on a hard surface, and the user suspects damage, take it to a service center for inspection.
- Improper battery use may result in a fire, explosion or other hazard.
- For those host devices that utilize a USB port as a charging source, the host device's user manual shall include a statement that the phone shall only be connected to products that bear the USB-IF logo or have completed the USB-IF compliance program.

Charger and Adapter Safety

- The charger and adapter are intended for indoor use only.
- Insert the battery pack charger vertically into the wall power socket.
- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Use the correct adapter for your phone when using the battery pack charger abroad.

Battery Information and Care

- Please read the manual of proper installation and removal of the battery.
- Please read the manual of specified charger about charging method.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, or heating. Do not use the plug if it is loose as it may cause electric shock or fire.
  Do not place any heavy items on the power cord. Do not allow the power cord to be crimped as it may cause electric shock or fire.
- Unplug the power cord prior to cleaning your phone, and clean the power plug pin when it's dirty. When using the power plug, ensure that it's firmly connected. If not, it may cause excessive heat or fire. If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Short-circuit of the terminal may damage the battery and cause an explosion. Always cover the receptacle when not in use.
- Recharge the battery after long periods of non-use to maximize battery life. Battery life will vary due to usage pattern and environmental conditions.

For Your Safety

- Never store your phone in temperature less than -4 °F or greater than 122 °F.
- Charging temperature range is between 32 °F and 113 °F. Do not charge the battery out of recommended temperature range. Charging out of recommended range might cause the generating heat or serious damage of battery. And also, it might cause the deterioration of battery's characteristics and cycle life.
- Do not use or leave the battery under the blazing sun or in heated car by sunshine. The battery may generate heat, smoke or flame. And also, it might cause the deterioration of battery's characteristics or cycle life.
- The battery pack has protection circuit to avoid the danger. Do not use near places that can generate static electricity more than 100V which could damage the protection circuit. Damaged protection circuits may generate smoke, rupture or ignite.
- When using the battery for the first time, if it emits a bad smell, you see rust on it, or anything else abnormal, do not use the equipment and bring the battery to the shop which it was bought.

- Keep batteries away from babies and small children. If children use the battery, their parents or legal guardians are responsible for supervising and teaching them about the safe handling of batteries and how to use batteries according to the manual with care.
- If liquid from the battery rubs against skin or clothing, wash with fresh water. It may cause the skin inflammation. Remove and do not use the battery. Be careful that children do not swallow any parts (such as earphone, connection parts of the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation resulting in serious injury or death.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. This could cause a fire.

For Your Safety

General Notice

- An emergency call can be made only within a service area. For an emergency call, make sure that you are within a service area and that the phone is turned on.
- Do not place items containing magnetic components such as a credit card, phone card, bank book, or subway ticket near your phone. The magnetism of the phone may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on your phone for a long period of time may reduce call quality due to heat generated during use.
- When the phone is not used for a long period time, store it in a safe place with the power cord unplugged.
- Using the phone in proximity to receiving equipment (i.e., TV or radio) may cause interference to the phone.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.

- The data saved in your phone might be deleted due to careless use, repair of the phone, or upgrade of the software. Please backup your important phone numbers. (Ringtones, text messages, voice messages, pictures, and videos could also be deleted.) The manufacturer is not liable for damage due to the loss of data.
- When you use the phone in public places, set the ringtone to vibration so you don't disturb others.
- Do not turn your phone on or off when putting it to your ear.

Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

FCC Part 15 Class B Compliance

This device and its accessories comply with part 15 of FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device and its accessories may not cause harmful interference, and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that causes undesired operation.

For Your Safety

Part 15.21 statement

Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. if this equipment does cause harmful interference or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to Radio Frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both U.S. and international standards bodies. The design of this phone complies with the FCC guidelines and these international standards.

Bodily Contact During Operation

This device was tested for typical use with the back of the phone kept 0.79 inches (2 cm) from the body. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2 cm) must be maintained between the user's body and the back of the

phone, including the antenna, whether extended or retracted. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Avoid the use of accessories that cannot maintain 0.79 inches (2 cm) distance between the user's body and the back of the phone and have not been tested for compliance with FCC RF exposure limits.

Vehicle-Mounted External Antenna

(Optional, if available.)
To satisfy FCC RF exposure requirements, keep 8 inches (20 cm) between the user / bystander and vehicle-mounted external antenna. For more information about RF exposure, visit the FCC website at www.fcc.gov.

Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas (or modifications to the antenna) could impair call quality, damage the phone, void your warranty and/or violate FCC regulations.
Don't use the phone with a damaged antenna. A damaged antenna could cause a minor skin burn. Contact your local dealer for a replacement antenna.

Consumer Information About Radio Frequency Emissions

Your wireless phone, which contains a radio transmitter and receiver, emits radio frequency energy during use. The following consumer information addresses commonly asked questions about the health effects of wireless phones.

Are wireless phones safe?

Scientific research on the subject of wireless phones and radio frequency ("RF") energy has been conducted worldwide for many years, and continues. In the United States, the Food and Drug Administration ("FDA") and the Federal Communications Commission ("FCC") set policies and procedures for wireless phones. The FDA issued a website publication on health issues related to cell phone usage where it states, "The scientific community at large ... believes that the weight of scientific evidence does not show an association between exposure to radiofrequency (RF) from cell phones and adverse health outcomes. Still the scientific community does recommend conducting additional research to address gaps in knowledge. That research is being conducted around the world and FDA continues to

monitor developments in this field. You can access the joint FDA/FCC website at http://www.fda.gov (under "c"
in the subject index, select Cell Phones > Research). You can also contact the FDA toll-free at (888) 463-6332 or (888) INFO-FDA. In June 2000, the FDA entered into a cooperative research and development agreement through which additional scientific research is being conducted. The FCC issued its own website publication stating that "there is no scientific evidence that proves that wireless phone usage can lead to cancer or a variety of other problems, including headaches, dizziness or memory loss." This publication is available at http://www.fcc.gov/oet/rfsafety or through the FCC at (888) 225-5322 or (888) CALL-FCC.

What does "SAR" mean?

In 1996, the FCC, working with the FDA, the U.S. Environmental Protection Agency, and other agencies, established RF exposure safety guidelines for wireless phones in the United States. Before a wireless phone model is available for sale to the public, it must be tested by the manufacturer and certified to the FCC that it does not exceed limits established by the FCC. One of these limits is expressed as a Specific Absorption Rate, or "SAR."

SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy in the body. Tests for SAR are conducted with the phone transmitting at its highest power level in all tested frequency bands. Since 1996, the FCC has required that the SAR of handheld wireless phones not exceed 1.6 watts per kilogram, averaged over one gram of tissue.

Although the SAR is determined at the highest power level, the actual SAR value of a wireless phone while operating can be less than the reported SAR value. This is because the SAR value may vary from call to call, depending on factors such as proximity to a cell site, the proximity of the phone to the body while in use, and the use of hands-free devices. Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.67 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.52 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ after searching on FCC ID BEJGD570.

For more information about SARs, see the FCC's OET Bulletins 56 and 65 at http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins or visit the Cellular Telecommunications Industry Association website at http://www.ctia.org/consumer_info/index.cfm/AID/10371. You may also wish to contact the manufacturer of your phone.

Can I minimize my RF exposure?

If you are concerned about RF, there are several simple steps you can take to minimize your RF exposure. You can, of course, reduce your talk time. You can place more distance between your body and the source of the RF, as the exposure level drops off dramatically with distance. The FDA/FCC website states that "hands-free kits can be used

with wireless phones for convenience and comfort. These systems reduce the absorption of RF energy in the head because the phone, which is the source of the RF emissions, will not be placed against the head. On the other hand, if the phone is mounted against the waist or other part of the body during use, then that part of the body will absorb more RF energy. Wireless phones marketed in the U.S. are required to meet safety requirements regardless of whether they are used against the head or against the body. Either configuration should result in compliance with the safety limit." Also, if you use your wireless phone while in a car, you can use a phone with an antenna on the outside of the vehicle. You should also read and follow your wireless phone manufacturer's instructions for the safe operation of your phone.

Do wireless phones pose any special risks to children?

The FDA/FCC website states that "the scientific evidence does not show a danger to users of wireless communication devices, including children." The FDA/FCC website further states that "some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all". For example, the Stewart Report from the United Kingdom ["UK"]

made such a recommendation in December 2000. In this report a group of independent experts noted that no evidence exists that using a cell phone causes brain tumors or other ill effects. [The UK's] recommendation to limit cell phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists. A copy of the UK's leaflet is available at http://www.dh.gov.uk (search "mobile"), or you can write to: NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 ORQ, United Kingdom. Copies of the UK's annual reports on mobile phones and RF are available online at www.iegmp.org.uk and http://www.hpa.org.uk/radiation/ (search "mobile"). Parents who wish to reduce their children's RF exposure may choose to restrict their children's wireless phone use.

Where can I get further information about RF emissions?

For further information, see the following additional resources (websites current as of April 2005):

U.S. Food and Drug Administration

FDA Consumer magazine
November-December 2000
Telephone: (888) INFO-FDA
http://www.fda.gov (Under "c" in the subject index, select Cell Phones > Research.)

U.S. Federal Communications Commission

445 12th Street, S.W.
Washington, D.C. 20554
Telephone: (888) 225-5322
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

Independent Expert Group on Mobile Phones

http://www.iegmp.org.uk

Royal Society of Canada Expert Panels on Potential Health Risks of Radio Frequency Fields from Wireless Telecommunication Devices

283 Sparks Street
Ottawa, Ontario K1R 7X9
Canada
Telephone: (613) 991-6990

World Health Organization

Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Telephone: 011 41 22 791 21 11
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

c/o Bundesamt fur Strahlenschutz
Ingolstaedter Landstr. 1
85764 Oberschleissheim
Germany
Telephone: 011 49 1888 333 2156
http://www.icnirp.de

American National Standards Institute

1819 L Street, N.W., 6th Floor
Washington, D.C. 20036
Telephone: (202) 293-8020
http://www.ansi.org

National Council on Radiation Protection and Measurements

7910 Woodmont Avenue, Suite 800
Bethesda, MD 20814-3095
Telephone: (301) 657-2652
http://www.ncrponline.org

Engineering in Medicine and Biology Society, Committee on Man and Radiation (COMAR) of the Institute of Electrical and Electronics Engineers

http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable phone is a low power radio transmitter and receiver. When ON, it receives and sends out Radio Frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed

the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).
The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:
Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.
Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6) inches from their pacemaker when the phone is turned ON;
- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

For Your Safety

Other Medical Devices

If you use any other personal medical device, consult the manufacturer of your device to determine if it is adequately shielded from external RF energy. Your physician may be able to assist you in obtaining this information.

Health Care Facilities

Turn your phone OFF in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles. Check with the manufacturer or its representative regarding your vehicle. You should also consult the manufacturer of any equipment that has been added to your vehicle.

Posted Facilities

Turn your phone OFF in any facility where posted notices so require.

Aircraft

FCC regulations prohibit using your phone while in the air. Switch OFF your phone before boarding an aircraft.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone OFF when in a "blasting area" or in areas posted: "Turn off two-way radio". Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn your phone OFF when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always marked clearly. Potential areas may include: fueling areas (such as gasoline stations); below deck on boats; fuel or chemical transfer or storage facilities; vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane); areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust, or metal powders); and any other area where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For Vehicles Equipped with an Air Bag

An air bag inflates with great force. DO NOT place objects, including either installed or portable wireless equipment, in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

For Your Safety

FDA Consumer Update

The U.S. Food and Drug Administration's Center for Devices and Radiological Health Consumer Update on Mobile Phones:

1. Do wireless phones pose a health hazard?

The available scientific evidence does not show that any health problems are associated with using wireless phones. There is no proof, however, that wireless phones are absolutely safe. Wireless phones emit low levels of Radio Frequency (RF) energy in the microwave range while being used. They also emit very low levels of RF when in idle mode. Whereas high levels of RF can produce health effects (by heating tissue), exposure to low level RF that does not produce heating effects causes no known adverse health effects. Many studies of low level RF exposures have not found any biological effects. Some studies have suggested that some biological effects may occur, but such findings have not been confirmed by additional research. In some cases, other researchers have had difficulty in reproducing those studies, or in determining the reasons for inconsistent results.

2. What is the FDA's role concerning the safety of wireless phones?

Under the law, the FDA does not review the safety of radiation-emitting consumer products such as wireless phones before they can be sold, as it does with new drugs or medical devices. However, the agency has authority to take action if wireless phones are shown to emit Radio Frequency (RF) energy at a level that is hazardous to the user. In such a case, the FDA could require the manufacturers of wireless phones to notify users of the health hazard and to repair, replace, or recall the phones so that the hazard no longer exists. Although the existing scientific data does not justify FDA regulatory actions, the FDA has urged the wireless phone industry to take a number of steps, including the following:

- Support needed research into possible biological effects of RF of the type emitted by wireless phones;
- Design wireless phones in a way that minimizes any RF exposure to the user that is not necessary for device function; and
- Cooperate in providing users of wireless phones with the best possible information on possible effects of wireless phone use on human health.

The FDA belongs to an interagency working group

of the federal agencies that have responsibility for different aspects of RF safety to ensure coordinated efforts at the federal level. The following agencies belong to this working group:

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

The National Institutes of Health participates in some interagency working group activities, as well.

The FDA shares regulatory responsibilities for wireless phones with the Federal Communications Commission (FCC). All phones that are sold in the United States must comply with FCC safety guidelines that limit RF exposure. The FCC relies on the FDA and other health agencies for safety questions about wireless phones.

The FCC also regulates the base stations that the wireless phone networks rely upon. While these base stations operate at higher power than do the wireless phones themselves, the RF exposures that people get from these base stations are typically thousands of times lower than those they can get from wireless phones. Base stations are thus not

the subject of the safety questions discussed in this document.

3. What kinds of phones are the subject of this update?

The term "wireless phone" refers here to handheld wireless phones with built-in antennas, often called "cell", "mobile", or "PCS" phones. These types of wireless phones can expose the user to measurable Radio Frequency (RF) energy because of the short distance between the phone and the user's head. These RF exposures are limited by FCC safety guidelines that were developed with the advice of the FDA and other federal health and safety agencies. When the phone is located at greater distances from the user, the exposure to RF is drastically lower because a person's RF exposure decreases rapidly with increasing distance from the source. The so-called "cordless phones," which have a base unit connected to the telephone wiring in a house, typically operate at far lower power levels, and thus produce RF exposures far below the FCC safety limits.

4. What are the results of the research done already?

The research done thus far has produced conflicting results, and many studies have suffered from flaws in their research methods. Animal

experiments investigating the effects of Radio Frequency (RF) energy exposures characteristic of wireless phones have yielded conflicting results that often cannot be repeated in other laboratories. A few animal studies, however, have suggested that low levels of RF could accelerate the development of cancer in laboratory animals. However, many of the studies that showed increased tumor development used animals that had been genetically engineered or treated with cancer-causing chemicals so as to be pre-disposed to develop cancer in the absence of RF exposure. Other studies exposed the animals to RF for up to 22 hours per day. These conditions are not similar to the conditions under which people use wireless phones, so we do not know with certainty what the results of such studies mean for human health. Three large epidemiology studies have been published since December 2000. Between them, the studies investigated any possible association between the use of wireless phones and primary brain cancer, glioma, meningioma, or acoustic neuroma, tumors of the brain or salivary gland, leukemia, or other cancers. None of the studies demonstrated the existence of any harmful health effects from wireless phone RF exposures. However, none of the studies can answer questions about

long-term exposures, since the average period of phone use in these studies was around three years.

5. What research is needed to decide whether RF exposure from wireless phones poses a health risk?

A combination of laboratory studies and epidemiological studies of people actually using wireless phones would provide some of the data that are needed. Lifetime animal exposure studies could be completed in a few years. However, very large numbers of animals would be needed to provide reliable proof of a cancer promoting effect if one exists. Epidemiological studies can provide data that is directly applicable to human populations, but ten or more years follow-up may be needed to provide answers about some health effects, such as cancer. This is because the interval between the time of exposure to a cancer-causing agent and the time tumors develop — if they do — may be many, many years. The interpretation of epidemiological studies is hampered by difficulties in measuring actual RF exposure during day-to-day use of wireless phones. Many factors affect this measurement, such as the angle at which the phone is held, or which model of phone is used.

6. What is the FDA doing to find out more about the possible health effects of wireless phone RF?

The FDA is working with the U.S. National Toxicology Program and with groups of investigators around the world to ensure that high priority animal studies are conducted to address important questions about the effects of exposure to Radio Frequency (RF) energy.

The FDA has been a leading participant in the World Health Organization International Electro Magnetic Fields (EMF) Project since its inception in 1996. An influential result of this work has been the development of a detailed agenda of research needs that has driven the establishment of new research programs around the world. The project has also helped develop a series of public information documents on EMF issues.

The FDA and the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) have a formal Cooperative Research And Development Agreement (CRADA) to do research on wireless phone safety. The FDA provides the scientific oversight, obtaining input from experts in government, industry, and academic organizations. CTIA-funded research is conducted through contracts with independent investigators. The

initial research will include both laboratory studies and studies of wireless phone users. The CRADA will also include a broad assessment of additional research needs in the context of the latest research developments around the world.

7. How can I find out how much Radio Frequency energy exposure I can get by using my wireless phone?

All phones sold in the United States must comply with Federal Communications Commission (FCC) guidelines that limit Radio Frequency (RF) energy exposures. The FCC established these guidelines in consultation with the FDA and the other federal health and safety agencies. The FCC limit for RF exposure from wireless phones is set at a Specific Absorption Rate (SAR) of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC limit is consistent with the safety standards developed by the Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) and the National Council on Radiation Protection and Measurement. The exposure limit takes into consideration the body's ability to remove heat from the tissues that absorb energy from the wireless phone and is set well below levels known to have effects. Manufacturers of wireless phones must report the RF exposure level for each model of phone to the FCC. The FCC website (http://www.

fcc.gov/oet/rfsafety) gives directions for locating the FCC identification number on your phone so you can find your phone's RF exposure level in the online listing.

8. What has the FDA done to measure the Radio Frequency energy coming from wireless phones?

The Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) is developing a technical standard for measuring the Radio Frequency (RF) energy exposure from wireless phones and other wireless handsets with the participation and leadership of FDA scientists and engineers. The standard, "Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques", sets forth the first consistent test methodology for measuring the rate at which RF is deposited in the heads of wireless phone users. The test method uses a tissue-simulating model of the human head. Standardized SAR test methodology is expected to greatly improve the consistency of measurements made at different laboratories on the same phone. SAR is the measurement of the amount of energy absorbed in tissue, either by the whole body or a small part of the body. It is measured in watts/

kg (or milliwatts/g) of matter. This measurement is used to determine whether a wireless phone complies with safety guidelines.

9. What steps can I take to reduce my exposure to Radio Frequency energy from my wireless phone?

If there is a risk from these products — and at this point we do not know that there is — it is probably very small. But if you are concerned about avoiding even potential risks, you can take a few simple steps to minimize your exposure to Radio Frequency (RF) energy. Since time is a key factor in how much exposure a person receives, reducing the amount of time spent using a wireless phone will reduce RF exposure. If you must conduct extended conversations by wireless phone every day, you could place more distance between your body and the source of the RF, since the exposure level drops off dramatically with distance. For example, you could use a headset and carry the wireless phone away from your body or use a wireless phone connected to a remote antenna. Again, the scientific data does not demonstrate that wireless phones are harmful. But if you are concerned about the RF exposure from these products, you can use measures like those described above to reduce your RF exposure from wireless phone use.

10. What about children using wireless phones?

The scientific evidence does not show a danger to users of wireless phones, including children and teenagers. If you want to take steps to lower exposure to Radio Frequency (RF) energy, the measures described above would apply to children and teenagers using wireless phones. Reducing the time of wireless phone use and increasing the distance between the user and the RF source will reduce RF exposure.

Some groups sponsored by other national governments have advised that children be discouraged from using wireless phones at all. For example, the government in the United Kingdom distributed leaflets containing such a recommendation in December 2000. They noted that no evidence exists that using a wireless phone causes brain tumors or other ill effects. Their recommendation to limit wireless phone use by children was strictly precautionary; it was not based on scientific evidence that any health hazard exists.

11. What about wireless phone interference with medical equipment?

Radio Frequency (RF) energy from wireless phones can interact with some electronic devices. For this reason, the FDA helped develop a detailed test method to measure Electro Magnetic Interference

(EMI) of implanted cardiac pacemakers and defibrillators from wireless telephones. This test method is now part of a standard sponsored by the Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI). The final draft, a joint effort by the FDA, medical device manufacturers, and many other groups, was completed in late 2000. This standard will allow manufacturers to ensure that cardiac pacemakers and defibrillators are safe from wireless phone EMI.

The FDA has tested hearing aids for interference from handheld wireless phones and helped develop a voluntary standard sponsored by the Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). This standard specifies test methods and performance requirements for hearing aids and wireless phones so that no interference occurs when a person uses a "compatible" phone and a "compatible" hearing aid at the same time. This standard was approved by the IEEE in 2000.

The FDA continues to monitor the use of wireless phones for possible interactions with other medical devices. Should harmful interference be found to occur, the FDA will conduct testing to assess the interference and work to resolve the problem.

12. Where can I find additional information?

For additional information, please refer to the following resources:

Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(http://www.icnirp.de)

World Health Organization (WHO) International EMF Project
(http://www.who.int/emf)

National Radiological Protection Board (UK)
(http://www.hpa.org.uk/radiation/)

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Getting Started

This section explains how to start using your phone by first configuring your hardware, activating your service, and then setting up your Voicemail.

Activating Your Phone

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card that is loaded with your subscription details, such as your PIN, available optional services, and many others features.

Installing the SIM Card

1. If necessary, switch off the phone by holding down ⏻ until the power-off image displays.
2. Slide the cover away downwards, as shown in the image below (1).
3. Lift the cover away from the phone (2).

4 Place your thumbnail below the battery, as shown below (1), and lift it up and out (2) (as shown).

5 Carefully slide the SIM card into the SIM card socket as shown in the image below.
Make sure that the card's gold contacts face downwards into the phone and that the upper-left angled corner of the card is positioned, as shown.

Important: The SIM card and its contacts information can be easily damaged by scratching or bending, so be careful when handling, inserting, or removing the card. Keep all SIM cards out of reach of small children.

Note: If the card is not inserted correctly, the phone will not detect the SIM card.

Installing the Memory Card

Your phone supports an optional memory card (microSD™) for data storage of such things as music, pictures, video or other files.

Note: Your phone supports up to a 16 Gigabyte memory card (microSDHC).

1. Place the microSD card into the slot (as shown). Ensure the microSD's gold contact pins face upward and the card is placed so that the indentations on the card face the same direction as those illustrated.
2. Push the microSD card into the slot until it softly clicks. (For reference, gently push a memory card in to eject it.)

Notes:

- When ejecting a memory card, be careful not to push the memory card in too hard.
- A memory card is an optional accessory.

Installing the Battery

1 Align the battery's gold contacts with the gold contacts on the phone's battery compartment (1).

2 Lightly press down on the battery until it snaps into place (2).

3 Replace the cover by lining up the tabs and then sliding the cover up until it snaps into place.

4 Check that the battery is properly installed before turning on the phone.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is on, as this may damage the phone.

Getting Started

Charging a Battery

Your phone is powered by a rechargeable Li-ion battery. A wall charger, which is used for charging the battery, is also included with your phone. Use only approved batteries and chargers.

You can use the phone while the battery is charging, but doing so requires additional charging time.

Note: You must fully charge the battery before using your phone for the first time. A discharged battery recharges fully in approximately 4 hours.

1 With the battery installed, unfasten the Headset / Charger port cover on the right side of the phone and plug in the power adapter's connector to it.

Important: Verify that the handset battery is installed prior to connecting the travel adapter. If the battery is not installed and the travel adapter is connected, the handset continuously power cycles and prevents proper operation.

2 Plug the adapter into a standard AC wall outlet.

Note: For connection to an electrical supply not located in the U.S. or Canada, you must use an adapter of the proper configuration for the power outlet. Use of the wrong adapter could damage your phone and void your warranty.

3 When charging is finished, unplug the power adapter from the power outlet and then disconnect it from the phone.

4 Re-fasten the port cover.

WARNING: You must unplug the Travel Adapter before you remove the battery from the phone during charging; otherwise, the phone could be damaged.

Low Battery Indicator

When the battery level is low and only a few minutes of talk time remain; a warning tone sounds and the "Low battery" message will be displayed. In this condition, your phone conserves its remaining battery power by dimming the backlight.

When the battery level becomes exceedingly low, the phone automatically turns off.

Switching the Phone On or Off

1. Press and hold the key until the phone switches on.
2. If the phone asks for a PIN, use the keypad to enter the PIN and press OK. For more information, refer to "*PIN Code Request*" on page 157.

The phone searches for your network and after finding it, the carrier name "VIDÉOTRON" will appear on your display screen. Once that occurs, you can begin to make or receive phone calls.

3. When you wish to switch off the phone, press and hold the key until the power-off image displays.

Note: For Vidéotron, the display language automatically follows the SIM card language (French or English).

Setting Up Your Voicemail

Follow the instructions below to set up Voicemail:

1. In Idle mode, press and hold the 1 key until the phone dials Voicemail. You may be prompted to enter a password.
2. Follow the tutorial to create a password, a greeting, and your name.

Note: These steps may be different depending on your network settings.

Accessing Your Voicemail

You can access your Voicemail by pressing and holding the 1 key on the keypad, or by using the phone's Messaging menu's Voicemail option. To call Voicemail directly:

1. In Idle mode, press and hold the 1 key until the phone dials Voicemail.
2. When connected, follow the voice prompts from the Voicemail center.

Understanding Your Phone

This section outlines some key features of your phone. It also displays the screen and the icons that display when the phone is in use.

Features of Your Phone

Your phone is lightweight, easy-to-use and offers many significant features. The following list outlines a few of the features included in your phone:

- 2 Megapixel Camera with 2x Digital Zoom
- Bluetooth® Wireless Technology
- User friendly, menu driven access to features and options
- Text and Picture capability
- Image, Sound, Music, and Video media capabilities
- Fun games and applications that include Maps and Info, Calendar, Organizer, Stopwatch, Notepad, and more!
- With dynamic mute function, built-in direction sensor, when the phone rings, as long as the body can be reversed to stop ringing and vibration. The phone features a dynamic mute function that lets you silence the handset by simply flipping it over.

Understanding Your Phone

Open View of Your Phone

The following illustration shows the external elements of your phone and the main features.

Features

1 **Earpiece** allows you to hear the other caller.

2 **LCD Display** shows all the information needed to operate your phone, such as the received signal strength, phone battery level, and time.

3 **Left Soft key** allows you to select the actions or menu items corresponding to the bottom left line on the display screen.

4 **Browser key** allows you to directly access to the World Wide Web.

5 **Send key** allows you to make or answer a call. In Idle mode, press once to open the call logs; press again to dial the number from the last call dialed, received or missed.

6 **Voicemail key** allows you to quickly access your Voicemail. Press and hold this key for two seconds to automatically dial your Voicemail's phone number.

7 **Alphanumeric keys** allow you to enter numbers, letters, and some special characters.

8 **Special function keys** allow you activate unique features while in Idle mode. Plus if you press and hold [#], it turns Vibrating Mode On and Off.

9 **Microphone** is used during phone calls and allows other callers to hear you clearly when you are speaking to them. It is also used in making voice recordings.

10 **Speaker** lets you hear the different ringers and sounds.

11 **Clear key** deletes characters from the display. While browsing the menus, this key returns you to the previous menu level. In Idle mode, holding down the Clear Key will also activate the Voice Command function.

12 **Power/End key** ends a call. Press and hold this key for two seconds to turn your phone on or off. While browsing the menus, it returns the phone to Idle mode.

13 **Multitasking key** allows you to access your Multitasking menu. From here you can view the applications that are running and access them with one click.

14 **Right Soft key** allows you to select the actions or menu items corresponding to the bottom right line on the display screen. In Idle mode, it allows you directly access your Contact list.

15 **OK (Select) key** allows you to confirm the highlighted options when navigating the menus, web, or any other content on the phone. Also selects the actions or menu items corresponding to the bottom center on the display screen.

16 **Navigation key** scrolls through the phone's menu options and acts as a shortcut key from idle mode.

Shortcuts while in Idle mode:

- **Down key**: allows you to directly access the Contact list.
- **Up key**: allows you to directly access the Games & Apps.
- **Left key**: allows you to directly access the Media.
- **Right key**: allows you to directly access a new text message.

Understanding Your Phone

Side Views of Your Phone

The following illustrations show the external keys on your phone.

1 **Volume key(s)** allow you to adjust the Ringtone & Alerts volume in idle mode (with the phone open) or adjust the volume during a call or while playing music. Plus, during an incoming call, if you press this key, the ringtone will be muted.

2 **Camera key** allows you to take pictures when you are in camera mode. Launches the camera from Idle mode.

3 **USB/Charger Port** allows you to connect a power cable or optional accessories, such as a USB/data cable or a hands-free headset for convenient, hands-free conversations.

Back View of Your Phone

The following illustration shows the items on the back side of your phone:

1 **Camera lens** is used to take pictures.

Viewing the Display Screen

Your phone's display screen provides information about your phone's status and options. The following two sections will help you identify the items and symbols you'll see on your phone's display screen:

Display Layout

Your phone's display screen provides a wealth of information about your phone's status and options. When the backlight turns on, both the display turns on and the keypad is illuminated. This display indicates when you receive either an incoming call or message and also displays any alarms for the

specified time. The display also shows the date and time as well as other phone status information. The display has three main areas:

Icons

This list identifies the symbols you'll see on your phone's display screen:

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Battery empty
	New text message or Mulitimedia Message(MMS)
	An alarm is set
	Silence All profile in use

Icon	Description
	Memory card installed
	Calls are forwarded
	3G in use
	EDGE in use
	Roaming
	Bluetooth is active
	Calls are rejected
	Applications are running in the background
	New voicemail message
	New visual voicemail message
	Ring & Vibrate
	Ring after Vibrate
	Bluetooth headset connected
	Flight mode is on
	Background music playing
	Background music paused

Backlight

A backlight illuminates the internal display and the keypad. When you press any key, the backlight turns on. The backlight turns off when no keys are pressed within a given period of time, depending on the **Backlight Timer** setting.

To specify the length of time the backlight is active, access the Backlight Timer menu:

1. In Idle mode, select **Menu** (OK) ⇨ **Settings** ⇨ **Display**.
2. Highlight the **Backlight Timer** option and press (OK).
3. Select the desired option to change the display time, and press (OK).
   - Choose between Main Display or Keypad.
4. Highlight the desired duration option, and press (OK).
   - Choose between 10 Seconds, 20 Seconds, 30 Seconds, or 60 Seconds.
5. Press (OK) **Set** to save your new settings.

Brightness

After you set the backlight duration, set the brightness levels.

1. In Idle mode, press **Menu** ⇨ **Settings** ⇨ **Display**.
2. Highlight the **Brightness** option and press (OK).
3. Use the left or right Navigation key to select the brightness level and press (OK) **Set** to save retain your new settings.

Menu tree

1. Videotron Store

2. Call Logs

- 1 All Calls
- 2 Missed Calls
- 3 Dialed Calls
- 4 Received Calls
- 5 Call duration

3. Games & Apps

- 1 Games & Apps

4. Videotron portal

- 1 Home
- 2 Enter URL
- 3 Bookmarks
- 4 Saved Pages
- 5 Recent Pages
- 6 Browser Settings
  - 1 Accounts
  - 2 Appearance
  - 3 Cache
  - 4 Cookie
  - 5 Clear Login Info.
  - 6 Homepage
  - 7 Screen Settings
  - 8 Security
  - 9 Navigation Mode
  - 10 Secure Popup
  - 11 Browser Shortcut

5. Messaging

- 1 Create Message
- 2 Conversations [0/0]
- 3 Voicemail
- 4 Drafts [0]
- 5 Undelivered [0]
- 6 Message Settings
  - 1 Message Alert
  - 2 Signature
  - 3 Text Message
  - 4 Multimedia Message
  - 5 Voicemail Number
  - 6 Service Message

6. Media

1 Photos
2 Music Player
  1 All Songs
  2 Playlists
  3 Artists
  4 Albums
  5 Genres
  6 Shuffle Songs
3 Images
4 Sounds
5 Video
6 Other Files
7 File Manager

7. Organizer

1 Voice Command
2 Alarm Clock
3 Calendar
4 Notepad
5 Calculator
6 World Clock
7 Tasks
8 Stopwatch
  1 New Time
  2 Saved Times
9 Tip Calculator
10 Unit Converter
  1 Area
  2 Length
  3 Weight
  4 Temperature
  5 Volume
  6 Velocity

8. Contacts

1 Contacts
2 Add New Contact
3 Speed Dial
4 SIM Management
5 Groups
6 My Info

9. Settings

- 1 Sound
  - 1 Download Ringtones
  - 2 Volume
  - 3 Ringtone
  - 4 Message Tone
  - 5 Alert Tone
  - 6 Keypad Tone
  - 7 Power On/Off Tones
- 2 Display
  - 1 Download Images
  - 2 Wallpaper
  - 3 Color Theme
  - 4 External Display
  - 5 Secret Lighting
  - 6 Fonts
  - 7 Clocks & Calendar
  - 8 Brightness
  - 9 Backlight Timer
- 3 Main Menu Style
- 4 Bluetooth
- 5 Phone Settings
  - 1 Date & Time
  - 2 Languages
  - 3 Motion Mute
  - 4 Set Shortcuts
  - 5 Set Flight Mode
  - 6 Security
  - 7 Auto Rotation
  - 8 Reset Settings
- 6 Connection
  - 1 USB Connection Mode
  - 2 Network Selection
  - 3 Internet Profiles
  - 4 Access Points

7 Call
- 1 Call Forwarding
- 2 Show My Number
- 3 Auto Redial
- 4 Answer Mode
- 5 Minute Minder
- 6 Call Waiting
- 7 Call Reject
- 8 TTY
- 9 Dial Readout
- 10 Hearing Aid

8 Application Settings
- 1 Messaging
- 2 Browser
- 3 Voice Command

9 Memory
- 1 Set Storage Defaults
- 2 Check Memory Status

10 Phone Information

Call Functions

This section describes how to make or answer a call. It also explains the features and functionality associated with making or answering a call. For information on Call Settings, see "Call" on page 162.

Making a Call

In the Idle screen, enter the number you wish to dial and press .

Making an International Call

1 Press and hold .
   - This enters the + character to enable international calls.
2 Enter the country code, area code, and phone number.
3 Press to make the call.

Correcting the Number

- While dialing a number, press to delete the last entered digit.
- To clear any other digit in the number, press the left or right Navigation key until the cursor is immediately to the right of the digit to delete and then press . You can also enter a missing digit.
- To clear the whole display, press and hold .

Ending a Call

When you want to finish your call, briefly press .

Redialing the Last Number

The phone stores the numbers of the calls you've recently dialed, received, or missed (if the caller was identified).

To recall any of these numbers:

1. In Idle mode, press .
2. Use the left or right Navigation key to switch from All calls, to the Missed calls, Dialed calls, or Received calls log.
3. Use the Up and Down Navigation keys to scroll through the numbers and highlight the number you want to call.
4. To view details of the number, press OK.
   Before you dial the number, you may also press the **Options** soft key to display the following options:
   - **Send message**: Allows you to send a message to the highlighted number.
   - **Save Number**: Allows you to save the selected phone number to the Contacts.
   - **Delete**: Allows you to delete the highlighted call log.

- **Delete All**: Allows you to delete the all of the call logs.

5 To dial the highlighted number, press .

Making a Call from the Contacts

You can store regularly used phone numbers into the phone's memory or onto your SIM card. These entries are collectively called Contacts.

Once you have stored a number as a Contact, you can dial it by pressing only a few keys. You can also assign your most frequently-used numbers to number keys using the Speed Dial feature. For further details about the Contacts feature, see "*Understanding Your Contacts*" on page 136.

Adjusting the Call Volume

During a call, use the Volume keys on the left side of the phone, to adjust the call volume.

Press the Up volume key to increase the volume level and Down volume key to decrease the level.

Answering a Call

When somebody calls you, the phone will ring and display information about the caller.

If available, the caller's phone number, or name if stored in Contacts, will be displayed.

1 Press ( ) or the **Accept** soft key to answer the incoming call.

> **Note**: To mute the ringtone, press the **Silent** soft key, and then to reject an incoming call, press the **Reject** soft key or ( ).

2 End the call by pressing ( ).

> **Note**: You can answer a call while using most of the menu features. After ending the call, the phone returns to the function screen you were previously using.

Call Logs

The most recent incoming, outgoing and missed calls are listed in the Call Logs. Call times for each call are also available.

1 From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Call Logs**.

2 Highlight one of the options (below) and press (OK) to select it.

Call Functions

All Calls

This menu lets you view the 100 most recent calls you received, dialed, and missed.

The name or number, if already stored in your Contacts, is displayed with the number of occurrences for each number.

> **Note**: While you are in Call Logs, you may use the left or right Navigation keys to switch between All Calls, Missed Calls, Dialed Calls, and Received Calls.

Missed Calls

This menu lets you view the most recent calls you received, but did not answer. The name and number, if already stored in your Contacts, displays with the number of occurrences for each number.

Viewing Missed Calls

When you are unable to answer a call for any reason, you can find out who is calling you, if the number was available, so that you can call the person back.

1. In Idle mode, open **Menu** ⇨ **Call Logs**.
2. Press the up or down navigation key to highlight **Missed Calls** and press (OK).

3 Press the up or down Navigation key to scroll through the missed calls.

4 Press (OK) to view the displayed number.

Note: With the call details displayed, press the **Options** soft key to use Send Message, Save Number, Edit Number or Delete.

Tip: You can press [⏻] at any time to exit the Missed Call feature.

Dialed Calls

This menu lets you view the most recent calls you dialed.

Received Calls

This menu lets you view the most recent calls you received.

Call Duration

This menu let view the call duration times for your calls, categorized according to call type: Last Call, Received Calls, Dialed Calls, and All Calls.

Call Functions

Vibrating Mode

Vibrating Mode is convenient when you wish to be notified of incoming calls, but want to keep the phone from making any noise; like when in a theater, for example.

From Idle mode, press and hold # until the "Vibrating Mode On" message appears and the Vibrating Mode icon ( ) displays on the notifications bar. In Vibrating Mode, instead of playing the ringtone during an incoming call, your phone vibrates.

To exit Vibrating Mode and reactivate the previous sound settings, press and hold # again until the "Vibrating Mode Off" message displays. The Vibrating Mode icon ( ) will no longer be displayed on the notifications bar.

Options During a Call

Your phone provides a number of control functions that are available for use during a call.

Switching off the Microphone (Mute)

During a call, you can temporarily switch your phone's microphone off, so that the other person cannot hear you.

- Press **Mute** soft key during a call.

The other person will not be able to hear you. The Mute icon will be displayed at the top left of the screen.

To switch the microphone back on:

- Press **Unmute** soft key. The other person can hear you again.

Call Waiting

You can answer an incoming call while you have a call in progress, if this service is supported by the network and you must have previously set the Call Waiting option (in the Call Settings menu) to Activate.

You are then notified of a call waiting by two beeps.

To answer a call waiting while you have a call in progress:

1. Press either the **Accept** soft key or to answer the incoming call. The first call is automatically placed on hold.

2 Press the **Options** soft key, highlight **Swap Calls** and press OK to switch between the two calls.

3 Press the **Options** soft key, highlight **End Call** and press OK. Then, highlight **Held Call** to end the call on hold, then press OK

4 Press to end the current or remaining call.

Putting a Call on Hold

You can place the current call on hold whenever you want. You can also make another call while you have a call in progress, if your network supports this service.

To place a call on hold:

1 During a call, press the **Options** soft key, highlight the **Hold Call** option, then press OK.

2 To return to the call, press the **Options** soft key, highlight **Retrieve Call** and press OK.

To make a new call while you have a call in progress:

1 During a call, press . This will place the first call on hold.

2 Use the keypad to enter the other number and press to dial the second call.

When you have both an active call and a call on hold, you may switch between the two calls.

To switch between the two calls:

1 During the call, press the **Options** soft key, highlight **Swap Calls**, and press (OK).
   - The active call is placed on hold and the other call is activated.

2 Press [⏻] to disconnect the active call.

Note: You can also easily swap calls by using the Navigation key. Just press up or down to switch between the calls.

Using the Speakerphone

While on a call, you can use your Speakerphone by following these steps:

1 Press the **Spk. On** soft key.

2 Press the **Spk. Off** soft key to turn the Speakerphone off.

Muting or Sending Key Tones

During a call, these options allow you to turn the key tones off or on. If the Disable Tones option is selected, your phone does not transmit the DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) tones when keys are pressed.

To turn the DTMF key tones off or on.

1. During a call, press the **Options** soft key, and select **Disable Tones** to turn the key tones off.
2. To turn them back on, press the **Options** soft key, and select **Send Tones** to turn the key tones on.

Note: To communicate with answering machines or computerized telephone systems, Key Tones must be set to On.

Searching for a Number in Address Book

You can search for a number in Contacts during a call.

1 During a call, press the **Options** soft key.

2 Highlight **Address Book** and press (OK).
With the Address Book entries displayed:

3 Enter the name that you wish to find in the textbox located above the entries. As you enter the name, the Address Book will display the contact entries matching your input.

– or –

Use the Up or Down Navigation key to highlight the contact that you desire.

4 Press (OK) to display the contact's information.

Call Functions

Making a Conference Call

A conference call is a network service that allows up to six people (yourself included) to take part simultaneously in a multi-party conference call.

For further details about subscribing to this service, contact VIDÉOTRON customer service.

Setting up a Conference Call

1. Call the first person.
2. Press to place the first call on hold, then dial the second number and press .
3. To join the two calls in a conference call, press the **Options** soft key and select **Conference Call** ⇨ **Join Calls**.

Note: These first two calls are then grouped together on screen and displayed with an adjacent number corresponding to the order in which the calls were made.

Having a Private Conversation With One Participant

When you have multiple participants in a conference call, you might need to speak privately with one of the participants.

While you are in a Conference Call:

1 Press the **Options** soft key and choose the **Conference Call** ⇨ **Private Call** option. Press the Up or Down Navigation key and select the number to connect with. The conference call is split into the active Private Call, and the other caller(s) (on hold).

> **Note**: You can now talk privately to that person while the other participants can continue to converse with each other. If there is only one other participant, that person is then placed on hold.

2 To rejoin the conference call, press the **Options** soft key and select **Conference Call** ⇨ **Join Calls**. All of the multi-party call participants can now hear each other again.

Dropping A Participant

1 During a conference call, press the **Options** soft key, and select **Conference Call** ⇨ **Exclude Call**.

2 Highlight the participant you want to drop from this call and press (OK).

Menu Navigation

This section explains the menu navigation for your phone.

Menu Navigation

You can access the phone's range of functions to suit your needs using menus and sub-menus. Menus and sub-menus can be accessed using the Navigation keys or by using shortcuts.

Accessing a Menu Function

1 From Idle mode, press the **Menu** (OK) key to access the main Menu.

2 Scroll using the Navigation keys to reach a menu (e.g,: **Settings**), and then press (OK).

3 If the menu contains sub-menus (e.g., **Security**), you can access them by pressing the (OK) after highlighting the sub-menu. If the menu that you have selected contains further options, repeat this step.

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and submenus, accessed using the navigation key and the two soft keys. Each menu and sub-menu allows you to view and alter the settings of a particular function.

Soft Keys

The roles of the soft keys vary depending on the function you are currently using. The labels on the bottom line of the display just above each key indicate their current role.

Menu Navigation

Navigating Menus and Options

To view the various methods to make selections on your phone, options available are to:

- Press the appropriate soft key.
- Press OK to select the function displayed or the highlighted option.
- Press the Navigation key to view the next function or highlight the next option on a list.
- Press the ← to move back up one level in the menu structure or to return to the previous screen.
- Press ⏻ to exit the menu structure.
- In some functions, you may be asked for a password or PIN. Enter the correct code using the keypad.

When you access a list of options, your phone highlights the currently active option. If, however, there are only two options, such as On/Off or Enable/Disable, your phone highlights the option that is not currently active, so that you can select it directly.

Using Shortcuts

The menu items, such as menus, sub-menus, and options, are numbered and can be accessed quickly by using their shortcut numbers. For the main menus, you can access any one of them by pressing the number keys (1 to 9), according to their location on the screen.

Example: Accessing the **Security** menu.

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 9 wxyz for **Settings**.
3. Press 5 jkl for **Phone Settings**.
4. Press 6 mno for **Security**.

Entering Text

This section outlines how to select the desired text input mode for entering characters with your phone. This section also describes how to use the T9 predictive text system to reduce the number of key strokes needed for entering text.

Changing the Text Input Mode

When using your phone, you often need to enter text, such as when storing a name in your Contacts, creating your personal greeting or scheduling events on your calendar. You enter alphanumeric characters by using your phone's keypad.

Your phone has the following text input modes:

When you are in a field that allows characters to be entered, the text input mode indicator displays on the upper, right part of the screen.

- **T9**: this mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter; for example, pressing [5 jkl] can enter J, K, or L. However, the T9 mode automatically compares the series of keystrokes you make with an internal dictionary to determine the most likely word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

- **Symbol**: this mode allows you to enter symbols, such as punctuation marks.
- **123 mode**: this mode allows you to enter numbers.
- **ABC mode**: this mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the letter you want.

Example: Writing a text message.

Text input mode in use

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key ⇨ **Messaging** ⇨ **Create Message**.

2 To change the text input mode, press the **abc** soft key.
Keep pressing until you reach the desired text input mode.

The following options are available:

- T9 (English)
- 123
- Symbol
- ABC mode

3 When the Text input mode you need is selected, enter text in the text message box using the selected text input mode.

Using T9 Mode

T9 is a predictive text input mode that allows you to enter words faster. This text input mode is based on a built-in dictionary.

To enter a word in T9 mode:

1 Follow steps 1 through 3 of the previous section. Then enter the text. Press each key only once for each letter.

Example: To enter "Hello" in T9 mode, press the 4, 3, 5, 5, and 6 keys.
Enter the whole word before editing or deleting the keystrokes.

2 If the word you want to enter is displayed, go to step 4.
If the word does not display correctly, press the **Next** soft key to change the next matching word. Press the **Next** soft key until the word you want appears. If the word you want does not appear, see the "To add a new word into the T9 dictionary" section in the following page.

3 Press [▭⇧] to insert a space and start entering the next word.

To add a new word into the T9 dictionary:

1 When the desired word does not immediately appear (in T9 mode), press the **Next** soft key until the soft key itself turns into the **Add** soft key. Press the **Add** soft key; this will access the **Add Word** window.

2 Enter the word you want to add using ABC mode.

Tips:

- To enter periods, hyphens, apostrophes, and other special characters, press [1] until the desired character appears.
- To change the capitalization, press [#]. The selected capitalization is displayed in the upper, right corner of the "Add Word text entry screen."

3 Press the [OK] after you finish entering the new word.

- The word will be added to the T9 dictionary and will be available to you next time you need it.

Entering Text

Tip: You can move the cursor by using the Navigation keys. To delete letters press [←]. Press and hold [←] to clear the entered text.

Using Symbol Mode

Symbol mode enables you to insert symbols and punctuation marks into text. To display a list of symbols, press the **Right** soft key to select **Sym**.

1. While entering text, press the **abc** soft key twice (or continue pressing until the Symbol popup window appears).
2. Press the key that corresponds to the symbol you want to enter. To display more symbols, press [*] or [#].

How to enter Number Mode?

The Number mode enables you to enter numbers into a text message.

Press the [1] to [9] keys to enter the corresponding digit.

How to enter ABCMode?

To use ABC mode, use the 2 to 9 keys to enter your text.

1 When entering text, press the key labeled with the letter you want:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter, and so on

2 Select the other letters in the same way.

- Press * to enter periods, hyphens, apostrophes, and other special characters.
- Press # to change the capitalization.

Note: The cursor moves to the right when you press a different key. When entering the same letter twice or a different letter on the same key, wait for a few seconds for the cursor to move to the right automatically, and then select the next letter.

Videotron portal

This section outlines the browsing features available on your phone. For more information, contact VIDÉOTRON.

Browser

Your phone is equipped with a browser that provides wireless access and navigation to the Web.

To access the browser via the menu, follow these steps:

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 4 ghi for **Videotron portal**.

The following Browser options are available:

Home

Selecting this menu connects the phone to the network and loads the browser homepage.

To scroll through the screen, use the Up and Down Navigation keys.

To go to the startup homepage from any other screen in the browser, use the Home option.

Enter URL

This menu allows you to manually enter the URL address of a web site that you wish to access.

> **Note**: For further details about how to enter characters, see "*Entering Text*" on page 84.

Bookmarks

This menu stores up to 50 URL addresses.

To store a URL address:

1. Press the **Options** soft key to access options.
2. Press 1 for **New Bookmark**.
3. Enter a name for the Bookmark in the **Title** field and press the Down Navigation key.
4. Enter the address in the **URL** field and press OK.

> **Note**: For further details about how to enter characters, see "*Entering Text*" on page 84.

Saved Pages

This option provides you with a list of the saved web sites. You can use these entries to return to previously saved, but not bookmarked, web pages.

Recent Pages

This option provides you with a list of the most recently visited web sites. You can use these entries

to return to previously visited, but not bookmarked, web pages.

RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favorite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process.

The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.

Browser Settings

The following options are available for editing: Appearance, Cache, Cookie, Clear Login Info., Homepage, Screen Settings, Security, Navigation Mode, Secure Popup, and Browser Shortcut.

Messages

This section describes how to send or receive different types of messages. It also explains the features and functionality associated with messaging.

Types of Messages

The Messaging menu contains the following sub-menus:

- Create Message
- Conversations
- Voicemail
- Drafts
- Undelivered
- Message Settings

Messages

Create Text Messages

Short Message Service (SMS) allows you to send and receive short text messages to and from other mobile phones.

The Message icon displays on the notification bar when you have received a new text message. When the memory is full, you will be notified by your phone. You must free up memory by deleting messages before you can receive additional messages.

Creating a Simple Text Message

1 From Idle mode, press **Menu** ➪ **Messaging** ➪ **Create Message**.

2 Enter your message text.

> **Note**: For further details about entering characters, see "*Changing the Text Input Mode*" on page 84. You can enter up to 160 characters per page in your message. The message can be up to 12 pages long for a total of 1836 characters.

3 Press the **Options** soft key when you finish entering your message. The following options are available:

- **Insert**: allows you to insert a Symbol, Picture, Audio, Video, Template, and more.

- **Text Entry Mode**: allows you to select the text mode between T9, ABC, and 123 mode.
- **Text Entry Settings**: allows you to select the following settings: Text Entry Language (English, Français, and Español), T9 Word Candidate, T9 Next Word Prediction, and T9 Dictionary.
- **Delivery Options**: allows you to set the Delivery Receipt to On/Off, or set the Reply via Same Message Center to On/Off.
- **Save to Drafts**: saves the message to the Drafts folder.
- **Cancel Message**: allows you to exit the message composer.

4 Press the **Send To** soft key.

5 Enter the first few letters of the name in the text field to select a contact.

- The Contacts entries display as a list, starting with the first entry matching your input. Use the up or down Navigation key until the entry you want is highlighted.
- To enter a number that is not in your Contacts list, press the **Options** soft key and select the desired option.

6 Press the **Send** soft key to send the message.

Messages

Create Multimedia Messages

This menu allows you to send Multimedia Messages.

Multimedia Messaging provides delivery of personal picture messages from phone to phone.

Using the Multimedia Messaging feature, your phone can receive and send messages that contain multimedia files, such as photos, sounds and videos. This function is available only if it is supported by your service provider. When sending a Multimedia Message, please make sure that the recipient's phone is capable of displaying the messages.

Creating and Sending a Multimedia Message

The following instructions allow you to create a new multimedia message and then send it to one or more recipients.

1. From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Messaging** ⇨ **Create Message**.
2. Enter your message text.
3. Press the down Navigation key to access the attachments menu. Highlight the multimedia file icon that corresponds to the type of file you want to attach.

4 Press (OK) to attach the multimedia file.

5 Press the **Send To** soft key.

6 Enter the first few letters of the name in the text field to highlight a contact and press the **Select** soft key to select the recipient.
You can also press the **Options** soft key to enter a phone number of the recipient directly.

7 Press the **Send** soft key or ( ) to send the message.

Conversations/Standard View

You can view your messages in the standard Inbox or in Conversation view. Use the following steps to change from one to the other.

1 From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Messaging** ⇨ and select **Conversations** or **Inbox**.

2 Press the **Options** soft key and select **Conversations View** or **Standard View**.

Conversations

This folder contains the messages that you have received/sent displayed in conversation view mode, according to the phone number.

1 From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Messaging** ⇨ **Conversation**.

2 Press the up or down Navigation key to scroll through the Conversation list.

3 Press the **View** soft key to read the message history for that phone number.

Note: Press the left or right Navigation key to between the Conversations, Drafts and Undelivered folders.

Standard View

Inbox

The Inbox stores messages that you have received. You can tell what kind of message it is by the icon displayed. An open envelope icon indicates that the message was read; a closed envelope icon indicates that the message has not yet been read.

When you enter the Inbox, the list of messages displays with the sender's phone numbers, or names, if available in your contact list.

1 From Idle mode, press the **Menu** ⇨ **Messaging** ⇨ **Inbox**.

Note: Once you are in the Inbox screen, press the left or right Navigation keys to scroll between **Inbox**, **Sentbox**, and **Drafts**.

Viewing a Text Message from the Inbox

1 Set to Standard View (see page 97).

2 Open the Inbox and highlight a text message.

3 Press the **View** soft key to open the message or press the **Options** soft key for the following options:

- **Add to Contacts**: allows you to add the number to the contact list.
- **Delete**: deletes the selected Text message or Multiple messages.
- **Forward**: allows you to forward the message to another person.
- **Extract Data**: allows you to extract the selected message data.
- **Copy to Phone/SIM**: allows you to copy the message from the SIM card into the phone's memory or copies the message from the phone to the SIM card. Depends on where the current message was saved.
- **Move to Phone/SIM**: allows you to move the message from the SIM card into the phone's memory or moves the message from the phone to the SIM card. Depends on where the current message was saved.
- **Sort by**: allows you to sort messages by Read/Unread, Date, or Sender.

- **Message Details**: allows you to view the message information in detail.

Viewing a Multimedia Message from the Inbox

1. Highlight a retrieved multimedia message from the list and press **View**.
2. While viewing the multimedia message, you may choose from the available options by pressing the **Options** soft key.

Sentbox

This message box stores messages that you have sent or messages that you attempted to send. The Sentbox is only available when viewing messages in Standard View.

When you enter this menu, the list of messages in the box displays with the recipients' phone numbers or names, if available in your Contact list.

1. From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Messaging** ⇨ **Sentbox**.

> **Note**: From the Sentbox screen, press the left or right Navigation keys to scroll between **Inbox**, **Sentbox**, and **Drafts**.

2. Select a message from the list and press the **View** soft key to view the message contents.

3 Press the up or down Navigation keys to scroll through the contents.

Note: While reading a message, press the **Options** soft key to access the available options.

Voicemail

Voicemail allows you to access your Voicemail. Contact your network operator for more information about the service.

1 From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Messaging** ⇨ **Voicemail**.

Tip: From the Idle mode, press and hold 1 to connect to the voice server.

Note: Voicemail is a network feature. Please contact VIDÉOTRON customer service for further details.

Messages

Drafts

This message folder stores messages that you may want to edit or send at a later time.

1 From Idle mode, press the **Menu** ⇨ **Messaging** ⇨ **Drafts**.

> **Note**: Press the left or right Navigation keys to scroll to **Undelivered** and **Conversations**.

2 Select a message from the list and press the **Edit** soft key.

3 Edit the message contents.

4 Press the **Send To** (while viewing the message) soft key to send the message.

> **Tip**: While viewing a draft message, press the **Options** soft key to choose different options. Options depend on the type of message.

Message Settings

The Settings menu allows you to view and change your Messaging options and settings.

1 From Idle mode, press the **Menu** ⇨ **Messaging** ⇨ **Message Settings**.

Your phone provides the following message setting options;

- **Message Alert**: Allows you to change the Sounds, Alert Type, Reminder for your received message notifications.
- **Signature**: Allows you to create or edit a signature.
- **Text Message**: Allows you set or view settings for Text Templates, Msg Center No., Subject, Delivery Receipt, Reply via Same Message Center, Message Types, Validity Period and Signature.
- **Multimedia Message**: Allows you set or view settings for MMS Template, Priority, Subject, Validity Period, Send Delivery Receipt, Send Read Receipt, and Download Options.
- **Voicemail Number**: Allows to view the Voicemail Number information.
- **Service Message**: Allows to set the Service Message option.

Camera

This section explains how to use the camera on your phone. You can take photographs by using the built-in camera functionality.

dLite is specially designed with built-in serial shooting or frame shooting mode of 2 megapixel CMOS camera, and was top of the screen within the self-timer is equipped with wide-angle lens, so that users at a party or gathering in the shooting photographs, become more convenient.

Using the Camera

By using the camera module in your phone, you can take photos of people or events while on the move. Additionally, you can send these photos to other people in a picture message, or set a wallpaper or Picture ID image.

Taking and Sending a Photo

Your 2.0 megapixel camera produces photos in the JPEG format.

1 Press the Camera key on the right side of the phone. to activate the camera.

– or –

From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 6 mno for **Media**.

3 Press 1 for **Photos**. Use the Navigation key to select the **Take Picture** icon.

4 Adjust the image by aiming the camera at the subject.

5 Prior to taking a picture, press the **Settings** soft key to set the Image Size, View Mode, Color Effects, White Balance, Night mode and more for this picture. For details, see "*Configuring Camera Options*" on page 106.

6 Press the key to take the photo.

7 Select one of the following:

- **Album** : Allow you to see the saved photos.
- **Send**: Allows you to send the picture in a picture message.
- **Take New**: Allows you to take a new picture.
- **Use as** : Allows you to use the photo as Picture ID or Wallpaper.
- **Delete**: Allows you to delete the picture.

– or –

8 Configure the picture options. For more information, refer to "*Viewing Photos*" on page 108.

Camera

Configuring Camera Options

On-Screen Icons in Camera Mode

In Capture mode (prior to taking a new photo), select one of the on-screen icons to use various options for the camera module.

The following options are available:

- **Album**: Displays the photos in the Pictures/Camera Album folder.
- **Video**: Allows you to move in the Camera Capture/Video Record mode.
- **Capture**: Allows you to take a picture.
- **Brightness**: Allows you to increase or decrease the brightness levels using the Navigation key.

Note: Digital Zoom is available only when the Image Size is set to VGA(480*640) or QVGA(240*320).

Settings Options in Camera Mode

Preview Options

You can take a photo in various modes. Once you change the mode, the corresponding indicator displays at the top left of the display.

- **Image Size**: Allows you to set the image size to either: 2M(1200x1600), 1M(960x1280), VGA(480x640) or QVGA(240x320).
- **View Mode**: Allows you to choose the view mode from Full Screen or Full Image.
- **Color Effects**: Allows you to change the color tone or apply special effects to the photo. Options include: Off, Mono, Sepia, or Negative.
- **White Balance**: Allows you to set this option from the following choices: Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, and Indoors.
- **Night Mode**: Allows you to set Night Mode setting.
- **Timer**: Allows you to set a time delay before the camera takes the photo. Select the length of delay you want from Off, 3, 5, and 10 seconds. When you press the Camera key, the camera takes the photo after the specified time elapses.
- **Shot Mode**: Allows you to set the image size to either: Normal, Continuous shot, or Frame shot.

- **Image Quality**: Allows you to set the image quality to: Super Fine, Fine, or Normal.

Other Options

- **Hide Icons**: Allows you to choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.
- **Shutter Tones**: Allows you to select a tone to play when the camera's shutter opens and closes. Sound selections are Tone 1, Tone 2, Tone 3, and Off.
- **Reset Settings**: Allows you to reset all the camera settings.
- **DNR**: This function can reduce noise and improve a picture after taken.

Viewing Photos

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 6 mno for **Media**.
3. Press 1 for **Photos**.
   When you access this menu, your phone displays the photos in Thumbnail view, which shows them as small images. Use the Navigation keys to scroll through the photos.
4. Highlight the desired photo in the screen.
5. If you press the **Options** soft key, the following options are available:

- **Use As**: Allows you to save this photo as Wallpaper or a Picture ID
- **Send**: Allows you to send this photo as a Picture Message and Bluetooth.
- **Print via Bluetooth**: Allows you to send this photo to a Bluetooth enabled printer.
- **Delete**: Allows you to delete the currently selected photo.
- **Set Default Dest.**: Allows you to replace or remove the default saving destination for photos.
- **Move**: Allows you to move the currently selected photo into the other storage memory.
- **Copy**: Allows you to copy the currently selected photo into the other storage memory.
- **Rename**: Allows you to rename your photo file.
- **Edit Image**: Allows you to edit your photo file. Edit options include Resize, Crop, Rotate, Color Adjustment, Image Filter, Insert and more.
- **Select Multiple**: Allows you to select multiple photo files.

- **View Settings**: Allows you to sort by Name, Date, Type or view the photo files in Icon View or List View mode.
- **File Information**: Allows you to view details about this photo, which include Size, Date, Resolution and more.

6 Press (OK) to view the selected photo.

7 While viewing the photo, you can additionally choose from the following option:

- **Slide Show**: Allows you to view all your photos in a slide show format.

Deleting a Photo

You can delete photos one by one or all at one time.

1 From the **Photos** menu, highlight the photo you want to delete.
When you access this menu, your phone displays the photos in Icon view or List view, depending on which mode you select.

2 Press the **Options** soft key, highlight **Delete** and press (OK).

3 Press the **Yes** soft key to confirm the deletion.

Note: If you want to delete several photos at a time, choose **Select Multiple**, select the desired photos and then press **Delete**.

Photos

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 6 mno for **Media**.

3 Press 1 for **Photos**.

Recording a Video

Tip: When shooting video in direct sunlight or in bright conditions, it is recommended that you provide your subject with sufficient light by putting the light source behind you.

1 Press and hold the Camera key on the right side of the phone to activate the camcorder mode.

– or –

From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 6 mno for **Media**.

3 Press 5 jkl for **Video**. Use the Navigation key to select **Record Video**.

4 Adjust the image by aiming the camcorder at the subject.

5 Prior to recording a video, press the **Settings** soft key to set the Video Size, Color Effects, White Balance, Video Quality and more for this video. For details, see "*Configuring Camcorder Options*" on page 112.

6 Highlight and press the Record icon to begin recording the video.

– or –

Press the camera key to begin recording the video.

7 Press the **Stop** soft key when you want to stop recording.

8 Select one of the following:

- **Album**: Displays the videos in the videos folder.
- **Send**: Allows you to send the video in a multimedia message.
- **Take New**: Allows you to record a new video clip.
- **Play**: Allows you to play the recorded video.
- **Delete**: Allows you to delete the recorded video.

Configuring Camcorder Options

On-Screen Icons in Camcorder Mode

1 In Camcorder Record mode (prior to shooting a new video), select the one of the on-screen icons to use various options for the camcorder module.

- **Album**: Displays the videos in the Video/Photo Album folder.
- **Photo**: Allows you to move in the Camera Capture/Video Record mode.
- **Record**: Allows you to record a video.
- **Zoom**: Allows you to zoom in or out.
- **Brightness**: Allows you to increase or decrease the brightness levels using the Navigation key.

Setting Options in Camcorder Mode

Preview Options

You can record a video in various modes. Once you change the mode, the corresponding indicator displays at the top of the display.

- **Image Size**: Allows you to set the video size to either: QVGA(320x240) or QCIF(176x144).
- **Color Effects**: Allows you to change the color tone or apply special effects to the photo. Options include: Off, Mono, Sepia, or Negative.
- **White Balance**: Allows you to set this option from the following choices: Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, and Indoors.
- **Video Quality**: Allows you to set the video quality to: Super Fine, Fine, or Normal.
- **Duration**: Allows you to set the Duration to: General Mode or MMS Video Mode

Other Options

- **Hide Icons**: Allows you to choose the camcorder settings icons to be hidden manually or automatically.
- **Voice**: Allows you to Mute or Unmute audio recording.
- **Recording Tones**: Allows you to turn Recording Tone On or Off.
- **Reset Settings**: Allows you to reset all the camcorder settings.

Playing Back Videos

To access your videos:

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 6 mno for **Media**.
3. Press 5 jkl for **Video**.
   When you access this menu, your phone displays the videos in Thumbnail view, which shows them as small images. Use the Navigation keys to scroll through the videos.
4. Highlight the desired video in the screen.
5. If you press the **Options** soft key, the following options are available:
   - **Send Via**: Allows you to send this video as a Message or Bluetooth.
   - **Delete**: Allows you to delete the currently selected video.
   - **Move**: Allows you to move the currently selected video into the other storage memory.
   - **Copy**: Allows you to copy the currently selected video into the other storage memory.
   - **Rename**: Allows you to rename your video file.
   - **Select Multiple**: Allows you to select your multiple video files.

- **View Settings**: Allows you to sort by Name, Date, Type or view the photo files in Icon View or List View mode.
- **File Information**: Allows you to view details about this photo, including Size, Date, Resolution and more.

6 Press the (OK) to play back the selected video.

7 While playing back the video, you can additionally choose from the following option:

- **Repeat**: Allows you to repeat playback of the selected video or all the video files.
- **Capture**: Allows you to capture the desired scene as JPG format while playing back the video.

Adjusting the volume While Playing Back the Video

To adjust the volume of a video while it is playing, press the **Up/Down** Navigation key. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

Media

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory

To access the Media menu

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 6 mno for **Media**.

You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Photos

Photos contains a list of photos and those taken on your phone's camera.

Media

Music Player

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks.

To access the music player

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 6 mno for **Media**.
3. Press 2 abc for **Music Player**.

From here, you can access a number of folders:

All Songs - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Shuffle Songs - Play your tracks in a random order.

Note: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material.
Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

1. Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
2. Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
3. When the file is sent, you will have to accept it on your phone by selecting Yes.
4. The file should appear in the **All Songs** submenu of the **Music Player**.

Media

WARNING: When using the memory card, do not delete or modify the LGSYS folder. Otherwise, the music player function may not work normally. To play music, a minimum of 2MB of free space in the memory card is required. Larger amounts of music may require additional space.

Playing a song

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 6 mno for **Media**.
3. Press 2 abc for **Music Player**.
4. Select one of the folders and the song you want to play.
5. Press the **Pause** soft key to pause the song.
6. Press the **Right** Navigation key to skip to the next song.
7. Press the **Left** Navigation key to go back to the previous song.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the Playlists folder.

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 6 mno for **Media**.
3. Press 2 abc for **Music Player**.
4. Press 2 abc for **Playlists**.
5. Press the **New** soft key and enter the playlist name and then press the **Save** soft key.
   You will return to the Playlist screen. Select the newly created playlist and press the **Add** soft key.
6. All the songs on your phone will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
7. Press OK.

Media

Sounds

The Sounds folder contains Downloaded sounds, Default sounds and Voice recordings.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Video

The Video folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Games & Applications

Browse Applications

You can download more games from the VIDÉOTRON website by using this option.

Images

In this menu, you can view the list of images including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded from the web server or received in messages. You can set an image as the current background image.

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 6 mno for **Media**.
3. Press 3 def for **Images**.
4. Select the files you wish to view.

Wallpapers

Using the Wallpapers option, allows you to access the VIDÉOTRON website download new images using the internet browser.

> **Note**: When downloading Wallpapers, charges may apply.

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 6 mno for **Media**.
3. Press 1 for **Photos** or 3 def for **Images**.

Media

Other Files

The Other Files folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the Documents folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the Other Files folder.

If this happens, you can move them.

File Manager

All the files including audio files, pictures, video and other files can be sorted using the file manager. You can also create a new folder for an effective arragement.

Organizer

The Organizer allows you to set alarms, schedule appointments, view the calendar, create tasks, perform simple math calculations, check world time, perform unit conversions, set a timer, and use a stopwatch.

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 7 pqrs for **Organizer**.

Voice Command

Voice Command is the function whereby your phone's voice recognition engine identifies your voice and carries out the requested commands. When the user operates the Voice Command function, there are five possible commands, **Call <Name or Number>, Listen Voicemail, Missed Calls, Messages** and **Time & Date**.

To activate the Voice Command function,

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 7 pqrs for **Organizer**.

3 Press 1 for **Voice Command**.

- or -

From Idle mode, press and hold the ← Clear Key.

Organizer

Call <Name or Number>

This function is activated only when the user says the command "Call" followed by the name stored in the address book or say the phone number. Please note that interfering noise might cause a problem displaying candidates.

Additionally, the user has the option to select a number type at the end, such as "mobile", "home" or "work".

- Follow-up Commands Available
  - **Yes**: Make the phone call.
  - **No**: Moves to the next result.
  - **Cancel**: Return to the main Voice Command menu.
  - **Exit**: Terminate Voice Command.
  - **Next**: Moves to the next result.

Listen Voicemail

This command is activated when the user says "Listen Voicemail".

The user will then be automatically connected to voicemail.

Missed Calls

This command is activated when the user says the words "Missed Calls".

The phone will present the missed call list.

- Follow-up Commands Available
  - **Yes**: Make the phone call.
  - **No**: Moves to the next result.
  - **Cancel**: Return to the main Voice Command menu.
  - **Exit**: Terminate Voice Command.
  - **Next**: Moves to the next result.

Messages

This command is activated when the user says "Messages". The phone displays details of unread SMS or MMS messages.

Time & Date

This command is activated when the user says "Date& Time". The phone displays the current local time and date.

Voice Command Options

When the Voice Command option is activated, you can press the **Options** soft key for the following options:

- **Mode**
  - **Speed**: You will no longer receive voice prompts from the phone when Voice Command is activated.

- **Normal**: Voice Command prompts you when Voice Command is activated.

- **Best Match**
  - **1 Match**: The most likely match will be displayed when finding a number from the address book.
  - **4 Matches**: The four most likely matched names will be displayed when finding a name from the address book.
- **Sensitivity**
  - **High/Medium/Low**
- **Spk. On Mode**
  - **Automatic On**: When this option is selected, sound is loud enough so you can hear the output when the phone is away from the ear, at a distance.
  - **Off**: When this option is selected, sound is quieter, and cannot be heard when the phone is away from the ear, at a distance.

Alarm Clock

To launch the Alarm Clock application.

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 7 pqrs for **Organizer**.

3 Press 2 abc for **Alarm Clock**.

To set the alarm:

1 Press the **New** soft key to set a new Alarm.

2 Highlight the **Time** option. Enter the time you want the Alarm to sound.

3 Press the Down Navigation key to highlight the **Repeat** option.

4 Choose whether you would like your alarm to sound Once, Daily, Mon ~ Fri, Sat ~ Sun, Except Holiday, or Select Weekday.

5 Press the Down Navigation key to highlight the **Alarm Tone** option to select a sound for your alarm. Press the **List** soft key to see the available sounds.

6 Add a memo for the alarm and select **Save** when you have finished typing. When the alarm sounds the memo will be displayed.

Notes: You can set up to 5 alarms.
Your phone is pre-set to a 12-hour format. To change the time format, see "*Date & Time - Time format*" on page <155>.

Organizer

Calendar

Adding an event to your calendar

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 7 pqrs for **Organizer**.
3. Press 3 def for **Calendar**.
4. Highlight the date you would like to add an event to.
5. Press the **New** soft key.
6. Check the date and enter the time you would like your event to begin.
7. For **Duration**, enter the time your event finishes.
8. If you would like to add a subject or a note to your event, highlight **Subject** and type in your note.
9. If you would like to set an alarm or would like the event to repeat, select **Alarm/Repeat** and set the desired option.
10. Press the **Save** soft key to save event in the calendar.

A red circle will mark the day that any events have been saved to.

Notepad

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2 Press 7 pqrs for **Organizer**.
3 Press 4 ghi for **Notepad**.
4 Press the **New** soft key.
5 Type your memo, followed by **Save**.
6 Your memo will appear on screen next time you open the application.

TIP: You can edit an existing memo. Highlight the one you want to edit and press the **Options** soft key, followed by **Edit**.

Calculator

With this feature, you can use the phone as a calculator. The calculator provides the basic arithmetic functions.

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2 Press 7 pqrs for **Organizer**.
3 Press 5 jkl for **Calculator**.
4 Enter the first number using the numeric keys.

5 Enter the operation for your calculation by pressing the Navigation key that corresponds to the operation according to the illustration on the display. The * key is used for the decimal. The # key creates parentheses.

– or –

Press the **Function** soft key and select one of the operations (such as cosine) and press OK.

6 Enter the next number.

7 Press OK to view the result.

8 Repeat steps 1 to 6 as many times as required.

World Clock

This feature allows you to view separate time zones to your phone. You can set the first setting to your home city and then use the second setting to check other city times.

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 7 pqrs for **Organizer**.

3 Press 6 mno for **World Clock**.

4 Press the **New** soft key to search for a city.

5 Use your Left and Right Navigation keys to search for a city or time zone from the list.

6 Press the Down key to highlight the **Edit city name** field. You can edit the city name.

7 Press the Down key to highlight the **Daylight Saving Time** field. Use your Left and Right Navigation keys to activate the Daylight Saving Time setting.

8 Press the **Save** soft key.

Tasks

This feature allows you to enter a list of tasks.

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 7 pqrs for **Organizer**.

3 Press 7 pqrs for **Tasks**.

4 Press the **New** soft key to create a new task.

5 Press the Up or Down Navigation key to highlight the **Due Date**, **Note**, **Priority** and **Status** field. You can set the task items.

6 Press **Save** when you are finished.

Organizer

Stopwatch

This option allows you to use your phone as a stopwatch.

1 From the Idle mode, press the **Menu** soft key.
2 Press 7 pqrs for **Organizer**.
3 Press 8 tuv for **Stopwatch**.
4 Press 1 for new time record.
5 Press 2 abc to view the saved time record.

Tip Calculator

This feature provides the percentage amount for tip. Use the following procedures to calculate a tip amount.

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2 Press 7 pqrs for **Organizer**.
3 Press 9 wxyz for **Tip calculator**.
4 In the **Total Bill** field, enter the check amount.
5 Use the Down Navigation key to highlight Tip(%) percentage. 15 is the default value but this can be changed.
6 The **Tip($)** field value is calculated according to the values entered.

7 Use the Down Navigation key to move to the **Split** field to change the number of people contributing to the tip amount.

8 The **You Owe** field displays what each individual is to pay.

Unit Converter

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.

2 Press 7 pqrs for **Organizer**.

3 Press ▭ ⊥ for **Unit Converter**.

4 Choose whether you would like to convert **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.

5 You can then select the unit and enter the value you would like to convert.

6 The corresponding value will appear on the screen. Scroll down to view more unit conversions.

Understanding Your Contacts

This section explains how to use and manage your Contacts. You can save phone numbers to your phone's memory or to your SIM card.

Storing a Number in the Phone's Memory

The default storage location for saving phone numbers to your Contacts is your phone's built-in memory. You can also save your numbers to your SIM card or setup a default location so that whenever a new Contacts entry is created, it will be saved in the Phone and/or SIM card. Also, numbers that were stored on your SIM card can be copied to your phone's memory.

Note: When you copy a phone number from your SIM card to your phone, the number is displayed twice in your Contact list.

Note: When storing a Contacts entry into your SIM card, note that only the Name, and Number are saved. To save additional information for a particular contact, such as notes, e-mail, etc., it is important to save that Contact into your phone's onboard memory.

1 From Idle mode, press the **Menu** ⇨ **Contacts**.

2 Select **Add New Contact**.

3 Enter a first name in the **First Name** text box. Go to the next text box by pressing the down Navigation key.

For further details about how to enter characters, see "*Using ABC Mode*" on page 89.

4 Enter a last name in the **Last Name** text box.

5 Highlight a field with the Navigation key, and then enter the contact's information.

The following options are available:

- **[Mobile]**: allows you to save a mobile phone number.
- **[Home]**: allows you to save a home phone number.
- **[Messenger ID]**: allows you to save the AIM ID.

- **[Storage Memory]**: allows you to select the storage memory for this Contact information. (your phone's memory or to your SIM card).
- **[External Display]**: allows you to change the desired External Display option for the Contact.
- **[Secret Lighting]**: allows you to change the desired Secret Lighting option for the Contact.
- **[Web Address]**: allows you to enter the web page address for the contact.
- **[Company]**: assigns the number entered to the Office entry.
- **[Address]**: allows you to enter an address for the contact.
- **[Ringtone]**: allows you to assign a Ringtone for the contact.
- **[Group]**: allows you to associate this contact with a group (default options are: Colleague, Family, Friends, School, or No Group).
- **[Birthday]**: assigns the date entered to the Birthday entry.
- **[Anniversary]**: assigns the date entered to the Anniversary or Special day entry.
- **[Memo]**: allows you to enter additional information about the contact.

6 Press (OK) to Save. The information is saved to your phone and located in the Contacts list.

7 Press [⏻] to return to the Idle screen.

Storing a Number in the SIM Card

The default storage location for saving phone numbers to your Contacts is your phone's built-in memory. To save a number to your SIM card, you need to change the Default saving option first.

Note: When you copy a phone number from your SIM card to your phone, the number is displayed twice in your Contact list.

1 From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **SIM Management**.

2 Highlight the desired menu item, and press (OK).

Copy to SIM: The selected Contacts will be copied from your phone's built-in memory to your SIM card.

Copy from SIM: The selected Contacts will be copied from your SIM card to your phone's built-in memory.

Delete from SIM: The selected Contacts will be deleted from your SIM card.

3 Select the desired contacts and press the right soft key to copy/delete.

4 If necessary, press the **Yes** soft key to confirm your selection.

Finding Contacts Entry

Once a contact is saved, it is easy to locate it.

1 From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **Contacts**. Or, from Idle mode, press the **Contacts** soft key.

Shortcut: From Idle mode, press the down Navigation key to open the Contacts list.

2 Enter the first few letters of the name in the text box.
The contacts most closely matching your entered text will be displayed. Use the up or down Navigation key until the entry you want is highlighted.

3 Once you locate the desired entry, press to dial the number, press **Message** soft key to send a text message, or press the **Options** soft key to access the following Contacts entry options:

- **Add New Contact**: takes you to the Add new contact menu.
- **Edit**: allows you to edit the Name and number for the selected contact.
- **Mobile Backup**: allows you to view the information for your Last sync, also offers About mobile backup.
- **Delete**: to delete the highlighted entry.
- **Send Contact Info via**: allows you to send the selected contact entry via Text Message, Multimedia Message, or Bluetooth.
- **Select Multiple**: allows you to select multiple contact entries to delete or send them.
- **SIM Management**: allows you to copy/delete the contact to/from the SIM card.
- **Phonebook Settings**: allows you to select which contacts are displayed. You may choose between Phone & SIM Card, Phone Only, and SIM Card Only.

- **My Profile**: allows you to view your Voice Line information.
- **Text Entry Mode**: allows you to select the Text Entry Mode for Contact Search.
- **Text Entry Settings**: allows you to select the following settings: Text Entry Language (English, Français, and Español), T9 Word Candidate, T9 Next Word Prediction, and T9 Dictionary.

4 If, during Step 3, you selected the **View** soft key, highlight a number and press the **Options** soft key for these additional options:

- **Edit**: allows you to edit the name and number fields in the entry.
- **Send Contact Info via**: allows you to send the selected contact entry via Text Message, Multimedia Message, or Bluetooth.
- **Copy to SIM card/Phone**: allows you to copy the selected contact entry.
- **Delete**: allows you to delete the selected number from your Contacts.
- **Set Speed Dial**: allows you to assign a speed dial key number to the selected Contacts entry.

- **Set as Primary Number**: allows you to assign the selected number as the primary phone number when you dial the contact.
- **Send Contact Info via**: allows you to send the selected contact entry via Text Message, Multimedia Message, or Bluetooth.

5 Press **Call** soft key or to dial the selected number. Or press **Message** soft key to send a text message.

Dialing a Number from Contacts

Once you have stored phone numbers in the Contacts, you can dial them easily and quickly by highlighting the contact and pressing .

Understanding Your Contacts

Creating and Editing a Caller Group

To create a new group:

1. From Idle mode, press **Menu** ➪ **Contacts** ➪ **Groups**.
2. Press the **New** soft key in the Groups screen.
3. Enter a name for the new group in the **Group Name** field.
4. Highlight the fields you want to edit and press OK.

   The following options are available:

   - **Front lighting**: allows you to choose the External Display with the Caller group.
   - **Secret lighting**: allows you to choose the Secret Lighting with the Caller group.
   - **Ringtone**: allows you to choose a ringtone associated with the Caller group.
   - **Memory**: allows you to choose a stored memory associated with the Caller group.
5. Press **Save** when you finish.
6. Press to return to Idle mode.

To edit a group:

1. Open **Groups** and scroll through the list with the Navigation key.
2. Highlight the group and press **Options** ⇨ **Edit Group**.
3. Modify the group and press the **Save** soft key to save.

Speed Dialing

Once you have stored phone numbers from your Contact list, you can set up to 8 speed dial entries and then dial them easily whenever you want, simply by pressing the associated numeric key.

To dial a Speed Dial number from Idle mode, press and hold the assigned key (1 to 9). The call will automatically be placed to the assigned number.

Understanding Your Contacts

Setting Up Speed Dial Entries

1 From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **Speed Dial**.

2 Use the Navigation key to select the speed-dialing number and press the **Assign** soft key.

3 Highlight a contact entry number from the list and press the **Assign** soft key.

4 Press to return to the Idle screen.

Note: Memory location 1 is reserved for your Voicemail number and this speed dial location cannot be changed.

Deleting all of the Contact Entries

You can delete all your entries from your SIM card.

Important: Once Contact entries are deleted, they cannot be recovered.

1 From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **SIM Management** ⇨ **Delete from SIM**.

2 Press **Options** ⇨ **Select All**, to place a check mark on all SIM Contact entries, and press the **Delete** soft key.

3 Press the **Yes** soft key to confirm deletion.

4 Press to return to the Idle screen.

My Name Card (My Info)

My Info allows you to view and edit your personal Contact information including name and phone numbers in one entry. You can send the saved information via messages or Bluetooth.

1. From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **My Info**.
2. Press the **Edit** soft key.
3. Use the Navigation key to select a field so you can enter your information, if desired.
4. Press the **Save** soft key when finished.
5. Send your Name Card using the **Options** soft key. You also send your Name Card via Text-Message, Multimedia Message, or Bluetooth.

Changing Your Settings

This section explains the sound and phone settings for your phone. It includes such settings as: display, security, memory, and any extra settings available with your phone.

Sound

You can customize various sound settings.

Download Ringtones

Using the Browse HiFi Ringers option, you can quickly access the VIDÉOTRON website and use the web browser to download new HiFi Ringers.

1. From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Settings** ⇨ **Sound** ⇨ **Download Ringtones**.
2. Navigate and use the browser to purchase additional ringtones.

Note: When downloading ringtones, additional charges may apply.

Volume

This menu allows you to adjust the Ringtone & Alerts, Call, Multimedia and Keypad volumes to one of the 7 levels (or to Silent All or Vibrate All mode).

Use the **Up** or **Down** Volume key to to adjust the ring volume in standby mode (with the phone open) or adjust the Speaker volume during a call or BGM track.

Ringtone

Sounds

This menu allows you to select a Ringtone. Highlight Ringtone and press (OK). Use the Navigation key to highlight a ring tone, and then press the **Set** soft key.

Alert type

This menu allows you to specify how to inform you of incoming calls. Use the Navigation key to select an Alert type.

The following options are available:

- **Ring**: the phone rings using the ringtone selected in the Sounds menu.
- **Ring & Vibrate**: the phone rings and vibrates simultaneously.
- **Ring after Vibrate**: the phone vibrates first and then starts ringing.

Note: Additional options in the Ringtone sub-menu include the Call Alert and Increasing Ringtone options.

Message Tone

This menu allows you to set up the ringtone preferences for incoming messages. You can set the Sounds, Alert type, and Reminder options.

Use the Navigation key to make your selections.

Alert Tone

This menu allows you to set up the Alert Tone. You can set the Alert Tone and Alert Type.

Use the Navigation key to make your selections.

Keypad Tone

This menu allows you to select a Beep, a Melody or the Silent mode for your Key tone.

Use the Navigation key to make your selections.

Power On/Off Tone

This menu allows you to select whether you want to the phone to play a tone when it is switched on and off.

Display

In this menu, you can change various settings for the display or backlight.

From Idle mode, press **Menu** ➪ **Settings** ➪ **Display**.

Download Images

It allows you to download additional wallpapers using the browser.

Wallpaper

This menu allows you to change the background image to display in Idle mode.

The following options are available:

- **Pictures**: Allows you to choose a photo from Pictures folder.
- **Photo Wallpaper** : Allows you to choose a photo to set as wall paper.
- **Clock Wallpaper** : Allows you to choose a clock to set as wall paper.
- **Memo Wallpaper** : Allows you to choose a memo to set as wall paper
- **Colors** : Allows you to choose a color to set as wall paper.

Color Theme

This menu allows you to change the phone's display theme.

External Display

This menu allows you to change the external LED pattern settings.

Changing Your Settings

Secret Lighting

This menu allows you to change the top-edge lighting style and color.

Fonts

This menu allows you to change the type or size of the fonts for the Dialpad and Menu & Lists.

Clock & Calendar

In this menu, you can select type of Clock & Calendar between Small Digital, Large Digital, Analog, Dual Clock, Calendar and Off.

Brightness

This menu allows you to adjust the display brightness to see it better in different lighting conditions.

Backlight Timer

In this menu, you can select the length of time that the keypad backlight and the Main display backlight are on.

Main Menu Style

This menu allows you to change the main menu screen design.

List style

Grid style

Bluetooth®

About Bluetooth

Bluetooth is a short-range wireless communications technology capable of exchanging information over a distance of about 30 feet without requiring a physical connection.

Unlike infrared, you don't need to line up the devices to beam information with Bluetooth. If the devices are within a range of one another, you can exchange information between them, even if they are located in different rooms.

Changing Your Settings

Turn Bluetooth On or Off

This option allows you to turn Bluetooth **On** or **Off**.

1. From Idle mode, press **Menu** ⇨ **Settings** ⇨ **Bluetooth**.
2. Highlight **Turn On/Turn Off** and press (OK).

My devices

This menu allows you to access the devices with which you have paired through Bluetooth.

My Bluetooth Info

Actually, the Bluetooth specification is a protocol that describes how the short-range wireless technology works, whereas individual profiles describe the services supported by individual devices. See the **Supported Services** sub-menu for more information.

Various profiles are available, including (but not limited to):

- **Headset**: The Bluetooth headset can be used for both outgoing and incoming calls.
- **Handsfree**: The Bluetooth device (e.g., a Car Kit) can be used for outgoing and incoming calls.

Phone Settings

You can customize various phone settings.
From Idle mode, press **Menu** ➪ **Settings** ➪ **Phone Settings**.

Date & Time

This menu allows you to change the current time and date displayed.

From Idle mode, press **Menu** ➪ **Settings** ➪ **Phone Settings** ➪ **Date & Time**.

The following options are available:

- **Set Date**: allows you to change the date.
- **Date Format**: allows you to select ddd, MMM DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY, or YYYY/MM/DD format.
- **Set Time**: allows you to change the hour, minute, am/pm, and daylight saving time.
- **Time format**: allows you to select whether your time displays in either a 12 hour or 24 hour format.
- **Auto Update**: allows you to receive time information from VIDÉOTRON's network.
  - **On**: the phone automatically updates the time and date according to the current time zone using the network service.
  - **Off**: you need to manually set the time and date.

Changing Your Settings

Languages

This menu allows you to select the phone's language. Choose from Automatic, English, Español and Français.

Motion Mute

This menu allows you to silence the ringtone during incoming call when you turn the phone over.

Set Shortcuts

You can set Shortcuts for Up Key, Down Key, Left Key and Right Key. If you set Call Logs for Up Key, and press Up key from Home , you would go directly to the Call Logs.

Set Flight Mode

Flight Mode allows you to use many of your phone's features, such as Games, Voice recorder, etc., when you are in an airplane or in any other area where wireless connectivity is prohibited. When your phone is in Flight Mode, it cannot send or receive any calls or access online information.

Security

The Security feature enables you to restrict the use of your phone by others and to restrict the types of calls. Various codes and passwords are used to protect the features of your phone.

Phone Lock

Set the phone lock to avoid unauthorized use. You will need a security code.

When the Phone Lock feature is enabled, the phone locks and you must enter the 4-digit phone password to use it. Scenarios included are: When Power On, When SIM Changed or Lock Phone Now.

> **Note**: To change the phone password, see "*Change Codes*" on page 158.

PIN Code Request

When the PIN Code Request feature is enabled, you must enter your PIN each time you switch on the phone. Consequently, any person who does not have your PIN cannot use your phone without your approval.

> **Note**: Before enabling or disabling the PIN Code Request feature, you must enter your PIN.

The following options are available:

- **On**: You must enter the PIN each time the phone is powered on.
- **Off**: No PIN is required when the phone is powered on.

Fixed Dial Number

FDN (Fixed Dial Number) mode, if supported by your SIM card, allows you to restrict your outgoing calls to a limited set of phone numbers.

The following options are available:

- **FDN On/Off**: You can only call phone numbers stored in FDN list. You must enter your PIN2, which can be obtained from VIDÉOTRON's customer service.
- **FDN List**: You can view, edit, and add new numbers to the FDN List. You must enter your PIN2 to edit any information.

Change Codes

In this Menu, you are allowed select between Security Code, PIN1 and PIN2 for code type.

Security Code

The Security Code feature allows you to change your current Security Code to a new one. You must enter the Security Code before you can specify a new one.

> **Note**: The current Security Code is the Security Code you created on initial use of a password feature. The default Security Code is "0000".

Once you enter a new Security Code, you are asked to confirm it by entering it again.

Note: If you change your Security Code, be sure to write it down and keep it in a safe place. If you forget your Security Code, your phone will require service to have it unlocked.

PIN 1

This feature allows you to change your current PIN 1, provided that the PIN Code Request feature is enabled. You must enter the current PIN 1 before you can specify a new one.

Once you have entered a new PIN 1, you are asked to confirm it by entering it again.

PIN2

This feature allows you to change your current PIN2 to a new one. You must first enter the current PIN2 (obtained from VIDÉOTRON) before you can specify a new one. Once you have entered a new PIN2, you are asked to confirm it by entering it again.

Auto Rotation

This feature allows you to select whether or not you want the phone to rotate automatically when you rotate the phone. Note that the auto rotation feature only rotates the screen when you are viewing pictures, videos, or are browsing the web.

Reset Settings

This menu allows you to reset your phone and sound settings to the default settings.

The following options are available:

- **Master Reset**: Phone, display, and sound settings are returned to default values.
- **Master Clear** ⇨ **Phone**: Only the phone settings are returned to default values and all data is deleted.
- **Master Clear** ⇨ **Memory Card**: Only all the data on the memory card will be deleted.

Connection

USB Connection Mode

The following options are available: **Music Sync, Mass Storage, Data Service, Always Ask**

Music Sync

If you use Music Sync with the Windows Media® Player, select Music Sync in this menu. Music Sync is only available for music content.

Using your phone as a mass storage device (Mass Storage)

Your phone can only be used as a mass storage

device if you have a memory card inserted.

1 From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2 Press 9 wxyz for **Settings**.
3 Press 6 mno for **Connection**.
4 Highlight **USB Connection Mode** and press OK.
5 Highlight **Mass Storage** and press OK.
6 Connect your phone to your PC. Your phone will be connected as Mass Storage Mode.
Do not disconnect during transfer.

Note: You cannot set to Mass Storage mode if your phone is connected to your PC (via USB).

Note: Mass storage mode allows you to save data to your memory card. Data does not get saved to your phone.

Always Ask

This option allows you to choose the proper USB Connection Mode when you try to connect your phone to a PC.

Network Selection

The Network Selection feature enables you to automatically or manually select the network used when roaming outside of your home area.

Changing Your Settings

Note: You can select a network other than your home network only if there is a valid roaming agreement between the two.

Network Selection

- **Automatic**: You are connected to the first available network when roaming.
- **Manual**: The phone begins searching for available networks. Highlight the desired network and then press (OK). The phone scans the selected network and attempts to connect. If a connection is available, you are connected.

Internet Profile

Allows you to set Profile Name, Use Proxy and Access Point for internet use.

Access point

Allows you to set Access Point between Media, Internet and Config.

Call

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press [9 wxyz] for **Settings**.
3. Press [7 pqrs] for **Call**.

Line Selection

You are allowed to input two numbers in your SIM card and choose the number you want.

Note: This menu would not appear depends on your type of SIM card. If your SIM card include this menu, you would be asked whether to use this menu or not.

Call Forwarding

Call Forwarding will automatically forward your calls to another mobile or landline phone number. You can use the Call Forwarding feature to forward all calls to another number or to forward calls only when you are unavailable. When forwarding calls to phone numbers outside your local calling area, toll and long distance charges apply. Additional per minute charges apply to calls forwarded to another number.

Note: This menu would not appear depends on your type of SIM card. If your SIM card include this menu, you would be asked whether to use this menu or not.

Changing Your Settings

Show My Number

In the Show My Number menu, you can select how your ID is handled when an outgoing call is initiated. The following options are available:

- **Set by Network**: Uses the default network information to identify you to the recipient.
- **On**: Displays your identifying information to the recipient.
- **Off**: Hides your identifying information to the recipient.

Auto Redial

This menu allows you to automatically redial the last number if the call was either disconnected or you were unable to connect.

- **On**: Allows the phone to automatically redial the number.
- **Off**: The phone does not automatically redial the number.

Answer Mode

The Answer Mode menu allows you to select how your phone answers incoming calls.

- **Any Key**: Allows you to answer an incoming call by pressing any key on your phone, except the volume keys.

- **Send Key Only**: Allows you to answer an incoming call by pressing the **Accept** soft key.
- **Flip Open**: Allows you to answer an incoming call by flipping open the phone.

Minute Minder

The Minute Minder feature allows you to keep track of the length of each call by sounding a tone every minute during a call.

Call Waiting

If your line is busy, callers are asked to wait while you are alerted to their incoming call.

Note: This menu would not appear depends on your type of SIM card. If your SIM card include this menu, you would be asked whether to use this menu or not.

Call Reject

This menu allows you to choose to reject all or calls from the reject list. You can add new numbers to the reject list of add them from your Contact List.

TTY

A TTY (also known as a TDD or Text Telephone) is a telecommunications device that allows people who are deaf, hard of hearing, or who have speech or language disabilities, to communicate by telephone. Your phone is compatible with select TTY devices. Please check with the manufacturer of your TTY device to ensure that it is compatible with digital cell phones. Your phone and TTY device will connect via a special cable that plugs into your phone's headset jack. If this cable was not provided with your TTY device, contact your TTY device manufacturer to purchase the connector cable.

Hearing Aid

If you are hearing aid user, please turn this menu on to get rid of buzzing noise or feedback sound for the phone calls.

Application Settings

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 9 wxyz for **Settings**.
3. Press 8 tuv for **Application Settings**.

Messaging

The following options are available: Message Alert, Signature, Text Message, Multimedia Message, Voicemail Number, and Service Message.

Browser

The following options are available: Accounts, Appearance, Cache, Cookie, Clear Login Info., Homepage, Screen Settings, Security, Navigation Mode, Secure Popup, and Browser Shortcut.

Voice Command

The following options are available: Mode, Best Match, Sensitivity, Spk. On Mode.

Memory

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 9 wxyz for **Settings**.
3. Press 9 wxyz for **Memory**.

Set Storage Defaults

The following options are available: All, Camera, Download, Bluetooth, and Voice Recorder.

Changing Your Settings

Check Memory Status

The following options are available: Phone Common, Phone Reserved, Memory Card, and SIM Card.

Phone Information

This feature allows you to view the following phone information: My Number, Manufacturer, Model Name, Device ID, Hardware and Software Version, Language, and DM Client Version.

1. From Idle mode, press the **Menu** soft key to access the main Menu.
2. Press 9 wxyz for **Settings**.
3. Press 0 for **Phone Information**.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability. (Items described below may be optional.)

Battery

Data cable

Connect and synchronise your dLite and PC.

Stereo headset

User Guide

Learn more about your dLite.

Charger

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary.

Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself

Symptom	Possible causes	Possible corrective actions
Phone displays "Insert SIM" error message.	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network.	Signal is weak or you're outside of the GSM network	Move to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match.	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set.	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available.	Dialing error or service limitations have been placed.	Check the number dialed. Contact your service provider.

Symptom	Possible causes	Possible corrective actions
Phone cannot be switched on.	On/Off key pressed too briefly.	Press On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator in the display.
	Battery contacts are dirty.	Clean the battery contacts.
Charging error.	Battery totally empty.	Charge battery.
	Contact problem.	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No power from outlet.	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective.	Test with another charger.
	Wrong charger.	Only use original LG accessories.
	Battery defective.	Replace battery.
Network connection is lost.	Signal too weak.	Reconnection to another service provider if network mode is automatic.
Number not permitted.	The Fixed Dial Number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.

Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free
from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

(1) The limited warranty for the product extends for ONE (1) year beginning on the date of purchase of the product by the original end user.
(2) The limited warranty extends only to the original end user of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
(3) This warranty is good only to the original end user of the product during the warranty period as long as it is in Canada.
(4) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
(5) During the applicable warranty period, LG will repair or replace at LG's sole option, without charge to the original end user, any defective component part of the phone or accessory.
(6) LG may, use rebuilt, reconditioned, or new parts or components when repairing any product or replace a product with a rebuilt, reconditioned or new product.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

(1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
(2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by spills of food or liquids.
(3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
(4) If the carrier's or manufacturer's Customer Service Centre was not notified by the end user of the alleged defect or malfunction of the product, during the warranty period.
(5) Products which have had their serial numbers removed or made illegible.
(6) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
(7) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
(8) Products serviced by non-authorized persons or companies. Warranty Information

Notes:

(1) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

(2) Shipping damage is the sole responsibility of the shipping company.

3. EXCLUSION OF LIABILITY:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE
EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS CANADA, INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS
OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR
CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR
ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

4. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call the following telephone number from anywhere in Canada:
LG Electronics Canada, Inc.
Tel. 1-888-542-2623

LG Electronics Canada, Inc. Customer care center:
550 Matheson Blvd East
Mississauga, ON L4Z 4G3
1-888-LG-Canada(1-888-542-2623)
http://www.lg.com/ca_en

Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.

Félicitations pour votre achat du téléphone dLite, un appareil compact et évolué, conçu pour fonctionner avec la plus récente technologie en communication mobile numérique.

Il est possible que certains éléments de ce guide soient différents de ceux de votre téléphone, selon le logiciel de votre téléphone ou votre fournisseur de services.

dLite Guide de l'utilisateur

Contenus

Pour votre sécurité 5

Consignes de sécurité 5

Renseignements à l'intention des clients sur les émissions d'énergie de radiofréquences 17

Consignes de sécurité de la TIA 27

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs.....33

Conduite automobile 49

Pour commencer.....50

Activation du téléphone..50

Installation de la carte SIM... 50

Installation de la carte mémoire.....52

Chargement de la batterie... 55

Indicateur de faible charge.. 57

Mise sous tension et hors tension du téléphone 57

Configuration de la boîte vocale 58

Familiarisation avec le téléphone.....60

Caractéristiques du téléphone.....60

Vue du téléphone ouvert. 61

Vues latérales du téléphone 65

Vue arrière du téléphone 66

Présentation de l'écran....66

Présentation de l'affichage .. 66

Rétroéclairage 69

Luminosité.....70

Hiérarchie des menus .. 71

Fonctions d'appel 75

Établissement d'un appel 75

Établissement d'un appel international.....75

Correction du numéro.....75

Conclusion d'un appel.....76

Recomposition du dernier numéro 76

Établissement d'un appel à partir des contacts 77

Réglage du volume d'appel 78

Réponse à un appel.....78

Registres des appels 79

Mode vibration 82

Appel en attente 83

Mise en attente d'un appel .. 84

Utilisation de la fonction mains libres 86

Activation ou désactivation des tonalités de touches. 86

Recherche d'un numéro

dans le carnet d'adresses 87
Appels conférence 88
Conversation privée avec un participant 89

Navigation dans les menus 91

Navigation dans les menus . 91
Accès à une fonction de menu 91
Sélection de fonctions et d'options 92
Utilisation des raccourcis 94

Saisie de texte 95

Changement de mode de saisie de texte 95
Saisie de texte en mode intuitif (T9) 97
Saisie en mode symbole 100
Saisie en mode numérique (123) 100
Saisie en mode alphabétique 101

Portail Vidéotron 102

Navigateur 102
Lecteur RSS 104
Paramètres du navigateur 105

Messages 106

Types de messages 106
Créer des messages texte ... 107
Créer des messages multimédias 109
Vue conversations/standard 110
Vue standard 111
Éléments envoyés 114
Boîte vocale 115
Brouillons 116
Paramètres de message 117

Appareil photo 119

Utilisation de l'appareil photo 119
Prise de photo et envoi d'une photo 119
Configuration des options de l'appareil photo 121
Photos 126
Enregistrement d'une vidéo. 127

Média 134

Photos 134
Lecteur de musique 134
Sons 139
Vidéo 139
Jeux et applications 139
Images 140
Autres fichiers 141
Gestionnaire de fichiers ... 141

Contenus

Agenda..... 142
Commande vocale..... 142
Réveil..... 146
Calendrier 148
Bloc-notes 149
Calculatrice 149
Horloge mondiale..... 150
Tâches..... 151
Chronomètre 152
Calculatrice de pourboires... 152
Convertisseur d'unités.....153

Familiarisation avec les contacts 155
Enregistrement d'un numéro dans la mémoire du téléphone 155
Enregistrement d'un numéro sur la carte SIM158
Recherche d'un contact160
Composition d'un numéro à partir des contacts..... 163
Création et modification d'un groupe d'appel..... 163
Composition abrégée.... 165
Suppression du répertoire complet de contacts..... 166
Ma carte de visite (Mes infos)..... 167

Modification des paramètres 168
Son 168
Affichage..... 171
Style du menu principal. 173
Bluetooth®..... 174
Réglages tél. 175
Connexion 182
Appel 185
Réglages des fonctions. 189
Mémoire 190

Règlements de la FCC sur la compatibilité des appareils sans fil avec les prothèses auditives 192

Accessoires 196

Dépannage.....197

Pour votre sécurité

Consignes de sécurité

Veuillez lire et suivre les directives suivantes afin d'utiliser votre appareil de façon sûre et d'éviter de l'endommager.

⚠Caution

Le non-respect de ces directives pourrait endommager superficiellement ou gravement le produit.

- Ne démontez pas le téléphone, ne l'ouvrez pas en l'écrasant, ne le pliez pas, ne le déformez pas, ne le percez pas et ne le déchiquetez pas.
- Ne modifiez pas le téléphone et ne le reconstruisez pas, n'essayez pas d'introduire des corps étrangers dans la batterie, n'immergez pas le téléphone dans de l'eau ou d'autres liquides et ne l'exposez pas à ceux-ci, et ne l'exposez pas au feu.
- N'utilisez la batterie qu'avec le système pour lequel elle est prévue.
- N'utilisez la batterie qu'avec un chargeur certifié pour l'utilisation avec le système conforme à la norme. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non certifié peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'un autre genre.

Pour votre sécurité

- Ne court-circuitez pas une batterie et ne laissez pas des objets conducteurs métalliques entrer en contact avec les bornes de la batterie.
- Ne remplacez la batterie que par une autre batterie certifiée pour l'utilisation avec le système conformément à la norme IEEE Std 1725-200x. L'utilisation d'une batterie non certifiée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'un autre genre.
- Procédez rapidement à l'élimination des batteries usagées conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de batteries par des enfants doit se faire sous supervision.
- Évitez de faire tomber le téléphone ou la batterie. Si vous échappez le téléphone ou la batterie, tout spécialement sur une surface dure, et que vous soupçonnez la présence de dommages, faites inspecter l'objet par un centre de service.
- La mauvaise utilisation d'une batterie peut causer un incendie ou une explosion ou présenter d'autres dangers.
- Dans le cas d'appareils hôtes qui utilisent un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation de l'appareil hôte devrait comprendre un énoncé indiquant que le téléphone doit être connecté uniquement

aux produits portant le logo USB-IFou ayant satisfait aux exigences du programme de conformité USB-IF.

Sécurité pour l'adaptateur et le chargeur

- Le chargeur et l'adaptateur sont conçus pour être utilisés à l'intérieur seulement.
- Placez le chargeur de piles à la verticale dans la prise murale.
- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages électriques pour éviter les chocs électriques et les incendies.
- Utilisez un adaptateur compatible au pays lorsque vous utilisez le chargeur de batterie à l'étranger.

Information sur la batterie et soins de la batterie

- Veuillez lire le manuel pour savoir comment installer et retirer correctement la batterie.
- Veuillez lire le manuel du chargeur pour connaître la procédure de chargement.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation en le pliant, en le tordant ou en l'exposant à la chaleur. N'utilisez pas la fiche si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou une décharge électrique.
  Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Veillez à ce que le cordon

d'alimentation ne soit pas plié afin d'éviter tout risque d'incendie et de décharge électrique.

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez les broches du cordon lorsqu'elles sont sales. Lorsque vous utilisez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est bien branchée. Une fiche mal branchée peut provoquer une chaleur excessive, voire un incendie. Si vous placez votre téléphone dans une poche ou un sac sans avoir couvert la prise d'alimentation, des articles en métal peuvent court-circuiter l'appareil. Un court-circuit des pôles peut endommager la batterie et causer une explosion. Couvrez toujours la prise lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Pour maximiser la vie de la batterie, rechargez-là après une longue période d'inactivité. La durée de vie de la batterie varie selon les habitudes d'utilisation et les conditions environnementales.
- N'exposez jamais l'appareil à une température inférieure à -15 °C ou supérieure à 50 °C.
- Pendant le chargement, la température doit être comprise entre 0 °C à 40 °C. Ne chargez pas la batterie à des températures qui ne respectent pas la plage recommandée. Le chargement à des températures inférieures ou supérieures à la plage recommandée pourrait provoquer une

chaleur excessive ou endommager gravement la batterie. Cela pourrait également altérer les caractéristiques de la batterie et réduire sa durée de vie utile.

- N'utilisez pas et ne laissez pas la batterie sous les rayons directs du soleil ou dans une automobile exposée au soleil. La batterie pourrait produire de la chaleur, de la fumée ou des flammes. Cela pourrait également altérer les caractéristiques de la batterie ou réduire sa durée de vie utile.
- La batterie comporte un circuit de protection contre les dangers. N'utilisez pas la batterie près d'un endroit ou d'un appareil pouvant générer de l'électricité statique supérieure à 100 V, car vous pourriez endommager le circuit de protection. Les circuits de protection endommagés peuvent générer de la fumée, provoquer un bris ou prendre feu.
- Lorsque vous utilisez la batterie pour la première fois, si vous constatez une mauvaise odeur, la présence de rouille ou tout autre élément anormal, n'utilisez pas l'équipement et rapportez la batterie au magasin où vous l'avez achetée.
- Gardez les batteries hors de portée des bébés et des petits enfants. Si un enfant utilise la batterie, un parent ou un tuteur légal doit superviser

l'enfant et lui montrer comment manipuler les batteries de façon sécuritaire, conformément aux mises en garde fournies dans ce manuel.

- Si du liquide s'écoulant de la batterie entre en contact avec la peau ou un vêtement, veuillez rincer à l'eau douce. Cela pourrait produire une inflammation de la peau. Retirez la batterie et ne l'utilisez pas. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas de petites pièces comme les écouteurs, les pièces de connexion du téléphone, etc. Ils pourraient s'asphyxier ou suffoquer et cela pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.
- Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.
- N'établissez pas des appels et ne répondez pas à des appels lorsque le téléphone est en train de se recharger; il pourrait se produire un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de produits chimiques forts (comme de l'alcool, du benzène, des diluants, etc.) ni de détergents pour nettoyer votre téléphone, cela pourrait causer un incendie.

Avis général

- Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Avant d'effectuer un appel d'urgence, assurez-vous que vous êtes dans une zone de service et que le téléphone est allumé.
- Ne placez pas d'articles comportant des composantes magnétiques (carte de crédit, carte téléphonique, livret de banque) près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone peut endommager les données dans la bande magnétique.
- Pendant un appel très long, la qualité de la transmission risque d'être affectée en raison de la chaleur produite par l'appareil.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone pendant une longue période, entreposez-le dans un endroit sûr et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'un récepteur (p. ex., une télévision ou une radio), il risque de se produire des interférences avec le téléphone.
- N'utilisez pas le téléphone si l'antenne est endommagée. En cas de contact avec la peau, une antenne endommagée pourrait causer de légères brûlures. Veuillez vous adresser

à un centre de service LG autorisé pour le remplacement de l'antenne endommagée.

- Les données enregistrées dans votre téléphone peuvent être supprimées par une utilisation imprudente, la réparation du téléphone ou la mise à niveau du logiciel. Veuillez faire une copie de sauvegarde de vos numéros de téléphone importants. (Les sonneries, les messages texte, les messages vocaux, les photos et les vidéos pourraient aussi être supprimés.) Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par la perte de données.
- Lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit public, réglez la sonnerie au mode vibration pour ne pas déranger les gens qui vous entourent.
- N'allumez pas ou n'éteignez pas votre téléphone pendant qu'il est à votre oreille.

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des accessoires comme un écouteur ou un casque d'écoute. Assurez-vous que les câbles sont placés de manière sécuritaire et ne touchez pas inutilement à l'antenne.

Conformité aux normes FCC Part 15 Class B

Cet appareil et ses accessoires sont conformes aux normes FCC Part 15 Class B de la Federal Communications Commission. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil et ses accessoires ne doivent pas provoquer de brouillage préjudiciable, et (2) cet appareil et ses accessoires doivent accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui causent un fonctionnement indésirable.

Énoncé de la partie 15.21

Les modifications qui ne sont pas expressément approuvées par le fabricant peuvent annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Énoncé de la partie 15.105

Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites relatives aux appareils numériques de catégorie B imposées par le paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications

radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'il n'y aura pas d'interférences dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision (pour s'en assurer, il suffit d'éteindre et de rallumer l'appareil), l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un circuit électrique distinct de celui qui alimente le récepteur.
- Consulter le distributeur ou un technicien radio/télé qualifié pour vous aider.

Renseignements de la FCC au sujet de l'exposition aux radiofréquences

AVERTISSEMENT! Lisez ces paragraphes avant d'utiliser votre appareil.

Au mois d'août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis a, par l'intermédiaire d'un document intitulé Report and Order FCC 96-326, adopté et mis à jour la norme de sécurité concernant l'exposition des personnes à l'énergie électromagnétique des radiofréquences (RF) émanant des émetteurs réglementés par la FCC. Ces directives s'inscrivent

dans la foulée de la norme de sécurité établie auparavant par les organismes de normalisation des États-Unis et des autres pays. La conception de cet appareil est conforme aux directives de la FCC ainsi qu'à ces normes internationales.

Contact avec le corps durant le fonctionnement

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type, avec une distance de 2 cm (0,79 po) entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 2 cm (0,79 po) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone, antenne comprise, qu'elle soit déployée ou non. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composantes métalliques ne doivent pas être utilisés. Évitez d'utiliser des accessoires qui empêcheraient le maintien d'une distance de 2,0 cm (0,79 po) entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et qui n'ont pas été testés quant à leur conformité aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC.

Pour votre sécurité

Antenne externe montée sur véhicule

(facultative si disponible)
Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, on doit maintenir une distance d'au moins 20 cm (8 po) entre l'utilisateur ou toute autre personne et l'antenne externe montée sur le véhicule. Pour en savoir davantage sur l'exposition aux radiofréquences, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov.

Mise en garde

N'utilisez que l'antenne fournie. L'utilisation d'antennes non approuvées (ou toute modification de l'antenne) peut affecter la qualité des appels, endommager l'appareil, annuler la garantie ou contrevenir aux règlements de la FCC.
N'utilisez pas l'appareil si l'antenne est endommagée. Une antenne endommagée peut provoquer des brûlures légères. Communiquez, au besoin, avec votre fournisseur pour obtenir une antenne de rechange.

Renseignements à l'intention des clients sur les émissions d'énergie de radiofréquences

Votre téléphone sans fil contient un émetteur-récepteur radio qui émet de l'énergie de radiofréquences pendant son utilisation. Les renseignements suivants à l'intention des clients répondent aux questions les plus courantes sur les effets sur la santé des téléphones sans fil.

Les téléphones sans fil sont-ils sûrs?

Des recherches scientifiques sur les téléphones sans fil et sur l'énergie des radiofréquences (RF) sont effectuées dans le monde entier depuis plusieurs années et se poursuivent toujours. Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) et la Federal Communications Commission (FCC) ont établi des politiques et procédures concernant les téléphones sans fil. La FDA a publié sur Internet un document sur les problèmes de santé en rapport avec l'utilisation des téléphones cellulaires. Il y est indiqué que, dans l'ensemble, la communauté scientifique croit que les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de relation directe entre l'exposition aux radiofréquences des téléphones cellulaires et des effets nocifs

pour la santé. La communauté scientifique recommande toutefois d'effectuer des recherches supplémentaires pour combler les lacunes dans nos connaissances sur le sujet. Ces recherches sont effectuées partout dans le monde et la FDA continue de suivre les développements dans ce domaine. Vous pouvez accéder au site Web conjoint de la FDA et de la FCC, à l'adresse http://www.fda.gov (sélectionnez la lettre « C » dans l'index des sujets, puis cliquez sur Cell Phones > Research). Vous pouvez aussi communiquer avec la FDA au numéro sans frais 888 463-6332 ou 888 INFO-FDA. En juin 2000, la FDA a conclu un accord de coopération en matière de recherche et développement en vue de mener des recherches scientifiques supplémentaires. La FCC a publié sur son site Web un article indiquant qu'il n'existait aucune preuve scientifique à l'effet que l'utilisation d'un téléphone sans fil puisse provoquer un cancer ou d'autres problèmes de santé comme les maux de tête, les étourdissements ou la perte de mémoire. Cette publication est disponible sur le site http://www.fcc.gov/oet/rfsafety, ou auprès de la FCC au numéro 888 225-5322 ou 888 CALL-FCC.

Qu'est-ce que le « DAS »?

En 1996, la FCC, en collaboration avec la FDA, la U.S. Environmental Protection Agency (EPA) et d'autres organismes, a établi des directives de sécurité en matière d'exposition aux radiofréquences pour les téléphones sans fil aux États-Unis. Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas les limites fixées par la FCC. Une de ces limites est le débit d'absorption spécifique (DAS). Le DAS est une mesure du taux d'absorption par le corps de l'énergie de radiofréquences (RF). Les essais portant sur le DAS sont effectués comme suit : le téléphone transmet au niveau de puissance le plus élevé sur toutes les bandes de fréquences testées. Depuis 1996, la FCC exige que le DAS limite des téléphones mobiles soit de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu.

Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone sans fil lorsqu'il fonctionne est parfois inférieur à cette valeur. Ceci découle du fait que le DAS peut varier d'un appel à l'autre selon certains facteurs, par exemple la proximité à un site cellulaire, la distance entre le corps de l'utilisateur et le téléphone pendant qu'il fonctionne ou l'utilisation d'un dispositif mains libres. Avant

qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il ne dépasse pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.
Les valeurs de DAS les plus élevées obtenues pour ce modèle lors des essais ont été de 0,67 W/kg lors d'une utilisation près de l'oreille, et de 0,52 W/kg lorsque l'appareil est porté sur soi, selon la description donnée dans le guide de l'utilisateur (les mesures prises lorsque l'appareil est porté sur soi varient selon le modèle, en fonction des accessoires et des exigences de la FCC).
Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas.
La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées dans

la section intitulée Display Grant du site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/), sous le code BEJGD570.
Pour en savoir davantage sur le DAS, reportez-vous aux bulletins OET 56 et 65 de la FCC, à l'adresse http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins, ou visitez le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse http://www.ctia.org/consumer_info/index.cfm/AID/10371. Vous pouvez aussi communiquer avec le fabricant de votre téléphone.

Puis-je minimiser mon exposition aux radiofréquences?

Si vous vous préoccupez de l'exposition aux RF, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser votre exposition à l'énergie des radiofréquences. Vous pouvez, bien entendu, réduire votre temps de conversation. Conservez une plus grande distance entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Des articles sur le site Web conjoint de la FDA/FCC indiquent que les trousses mains libres pour la voiture peuvent être utilisées avec les téléphones sans fil à des fins de confort et de commodité. Ces trousses réduisent le taux d'absorption

d'énergie RF par la tête parce que le téléphone, qui est la source des émissions de RF, n'est pas placé contre la tête. Par contre, si le téléphone est placé contre la taille ou une autre partie du corps durant l'utilisation, c'est cette partie du corps qui absorbera davantage d'énergie RF. Les téléphones sans fil commercialisés aux États-Unis doivent respecter les exigences en matière d'exposition sécuritaire, qu'ils soient placés près la tête ou sur une autre partie du corps. Dans tous les cas, l'appareil doit respecter les limites de sécurité. De plus, si vous utilisez votre téléphone sans fil dans une voiture, vous pouvez vous servir d'une antenne se trouvant à l'extérieur du véhicule. Vous devriez également lire et suivre attentivement les directives du fabricant du téléphone sans fil concernant l'utilisation sécuritaire du téléphone.

Les téléphones sans fil comportent-ils des risques particuliers pour les enfants?

Selon le site Web conjoint de la FDA/FCC, les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour des enfants, mais il est précisé que certains groupes chapeautés par d'autres organismes gouvernementaux nationaux recommandent de ne pas laisser les enfants utiliser des téléphones sans fil. Par exemple,

une telle recommandation a été formulée dans le United Kingdom Stewart Report (UKSR) en décembre 2000. Dans ce rapport, un groupe d'experts indépendants soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone cellulaire et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé. Vous pouvez consulter le feuillet du UKSR sur le site http://www.dh.gov.uk (recherchez le mot « mobile »), ou écrivez à NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 ORQ, Royaume-Uni. Les rapports annuels du UKSR sur les téléphones mobiles et les radiofréquences sont disponibles en ligne à l'adresse www.iegmp.org.uk ou à l'adresse http://www.hpa.org.uk/radiation/ (recherchez le mot « mobile »). Les parents qui souhaitent réduire l'exposition de leurs enfants aux radiofréquences peuvent choisir de restreindre leur utilisation des téléphones sans fil.

Pour votre sécurité

Où puis-je trouver des renseignements supplémentaires sur les émissions de radiofréquences?

Pour en savoir davantage, reportez-vous aux ressources supplémentaires suivantes (sites Web actifs en date d'avril 2005) :

U.S. Food and Drug Administration

Magazines de la FDA à l'intention des consommateurs
Novembre-Décembre 2000
Téléphone : 888 INFO-FDA
http://www.fda.gov (cliquez sur « C » dans l'index et sélectionnez Cell Phones > Research).

U.S. Federal Communications Commission

445 12th Street, S.W.
Washington, D.C. 20554
Téléphone : 888 225-5322
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety

Independent Expert Group on Mobile Phones

http://www.iegmp.org.uk

Rapport préparé par un groupe d'experts à la demande de la Société royale du Canada : Examen des risques potentiels pour la santé humaine associés aux champs de radiofréquences produits par les dispositifs de télécommunications sans fil

283 Sparks Street
Ottawa, Ontario K1R 7X9
Canada
Téléphone : 613 991-6990

Projet international pour l'étude des champs

Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Suisse
Téléphone : 011 41 22 791 21 11
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

c/o Bundesamt fur Strahlenschutz
Ingolstaedter Landstr. 1
85764 Oberschleissheim
Allemagne
Téléphone : 011 49 1888 333 2156
http://www.icnirp.de

Pour votre sécurité

American National Standards Institute

1819 L Street, N.W., 6th Floor
Washington, D.C. 20036
Téléphone : 202 293-8020
http://www.ansi.org

National Council on Radiation Protection and Measurements

7910 Woodmont Avenue, Suite 800
Bethesda, MD 20814-3095
Téléphone : 301 657-2652
http://www.ncrponline.org

Engineering in Medicine and Biology Society, Committee on Man and Radiation (COMAR) de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers

http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/

Consignes de sécurité de la TIA

La section qui suit présente les consignes de sécurité de la TIA au sujet des téléphones sans fil portatifs.

Exposition aux signaux de radiofréquence

Votre téléphone sans fil portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est SOUS TENSION, il reçoit et émet des signaux RF (radiofréquence).

En août 1996, la Federal Communications Commissions (FCC) a adopté, en matière d'exposition aux radiofréquences, des lignes directrices établissant des niveaux de sécurité pour les téléphones sans fil portatifs. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité établies auparavant par les organismes de normalisation américains et internationaux :

ANSI C95.1 (1992) *
NCRP Report 86 (1986)
ICNIRP (1996)

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

Ces normes sont fondées sur des évaluations périodiques complètes de documents scientifiques

pertinents. Ainsi, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de divers secteurs industriels ont passé en revue les recherches disponibles pour créer la norme ANSI (C95.1).
La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC (ainsi qu'à ces normes).

Entretien de l'antenne

N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés ainsi que les modifications non autorisées peuvent endommager l'appareil et contrevenir aux règlements de la FCC.

Utilisation de l'appareil

POSITION NORMALE : Tenez le téléphone cellulaire comme n'importe quel autre téléphone, en veillant à ce que l'antenne pointe vers le haut et par-dessus votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne le plus efficacement possible :
Ne touchez pas l'antenne inutilement lorsque vous utilisez l'appareil. Tout contact avec l'antenne peut affecter la qualité des appels et entraîner un fonctionnement de l'appareil à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont blindés contre les signaux RF. Cependant, il arrive que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers Association recommande une distance de 15 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter les interférences potentielles. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes et aux recommandations des travaux de recherche sur les technologies sans fil.

Les personnes portant un stimulateur cardiaque :

- doivent TOUJOURS tenir le téléphone à une distance d'au moins 15 cm (6 po) de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est SOUS TENSION;
- ne doivent pas transporter leur téléphone dans une poche poitrine;
- doivent utiliser l'oreille située de l'autre côté de leur stimulateur cardiaque afin de minimiser les risques d'interférences;
- doivent, si elles ont quelque motif que ce soit de soupçonner la présence d'interférences, ÉTEINDRE leur téléphone sur-le-champ.

Pour votre sécurité

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil créent des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans un tel cas, vous pouvez consulter votre fournisseur de services ou appeler le service à la clientèle pour trouver des solutions de rechange.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical, consultez son fabricant pour savoir si l'appareil en question est convenablement blindé contre l'énergie des radiofréquences externes. Votre médecin pourra également vous aider à obtenir ce renseignement.

Établissements de soins de santé

Éteignez toujours votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés vous invitent à le faire. Les hôpitaux et autres établissements de soins de santé utilisent parfois des appareils sensibles à l'énergie des radiofréquences externes.

Véhicules

Dans les véhicules, les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment blindés. Vérifiez ce qu'il en est auprès du fabricant ou du représentant. Vous devez également consulter le fabricant de tout matériel ajouté à votre véhicule.

Avis affichés

Éteignez votre appareil dans les établissements où des avis vous invitent à le faire.

Avion

La réglementation de la FCC interdit l'utilisation des téléphones cellulaires à bord des avions. Mettez votre appareil HORS TENSION avant de monter à bord d'un avion.

Zones de dynamitage

Pour éviter de créer des interférences lors d'opérations de dynamitage, ÉTEIGNEZ votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage ou dans toute zone où on vous invite à « éteindre les radios bidirectionnelles ». Obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées.

Zone avec risque de déflagration

ÉTEIGNEZ votre téléphone dans les zones où il y a risque de déflagration; obéissez à toutes les consignes et à toutes les directives affichées. Dans de telles zones, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures, voire la mort.

Ces zones sont habituellement, mais pas toujours, clairement identifiées. Parmi celles-ci on notera les postes de ravitaillement (stations-service, par

exemple), les cales de bateaux, les installations de transfert ou de stockage de combustible ou de produits chimiques, les véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones où des produits chimiques ou des particules (poussières de grain ou autre, poudres métalliques) sont présents dans l'atmosphère ainsi que toute autre zone où vous devriez normalement arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules dotés de coussins gonflables

Lorsqu'ils se gonflent, les coussins gonflables produisent un fort impact. NE PLACEZ PAS d'objets, y compris les appareils sans fil installés ou portatifs, au-dessus d'un compartiment de coussin gonflable ni dans la zone de déploiement du coussin. Le gonflement de tels coussins dans un véhicule où un appareil sans fil est mal installé peut entraîner des blessures graves.

Nouvelles de la FDA à l'intention des consommateurs

Renseignements sur les téléphones cellulaires émanant du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration :

1. **Les téléphones sans fil sont-ils dangereux pour la santé?**

Les preuves scientifiques actuelles ne démontrent pas de risques pour la santé associés à l'usage des téléphones sans fil. Toutefois, il n'existe aucune preuve que ces appareils soient absolument sûrs. Les téléphones sans fil, lorsqu'on les utilise, émettent de faibles niveaux d'énergie de radiofréquences (RF) dans la plage des micro-ondes. En outre, ils émettent en mode veille de très faibles niveaux d'énergie de radiofréquences. Bien que l'exposition à des niveaux élevés de radiofréquences puisse affecter la santé (en raison du réchauffement des tissus), l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences ne produisant aucun réchauffement n'entraîne aucun effet indésirable connu sur la santé. De nombreuses études portant sur l'exposition à de faibles niveaux de radiofréquences n'ont relevé aucun effet biologique. Certaines études ont suggéré qu'il

est possible que certains effets biologiques se produisent, mais ces conclusions n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu du mal à reproduire ces études ou à identifier les causes à l'origine de l'incohérence des résultats.

2. Quel rôle joue la FDA en ce qui concerne l'innocuité des téléphones sans fil?

Selon la loi, contrairement à ce qu'elle fait pour les nouveaux médicaments et appareils médicaux, la FDA ne vérifie pas si les produits de consommation émettant des radiations (dont les téléphones sans fil) sont sûrs avant qu'ils puissent être vendus. La FDA peut toutefois prendre les mesures nécessaires s'il est démontré que des téléphones sans fil émettent de l'énergie de radiofréquences (RF) à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans de tels cas, la FDA peut exiger du fabricant qu'il signale aux utilisateurs ces risques pour la santé et qu'il répare, remplace ou rappelle les téléphones en question de façon à éliminer ces risques.

Bien que les données scientifiques actuelles ne justifient aucune initiative de réglementation de la part de la FDA, cette dernière a toutefois vivement conseillé aux fabricants de téléphones sans fil de prendre certaines mesures, dont les suivantes :

- soutenir les recherches portant sur les effets biologiques potentiels du type de radiofréquences émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil pouvant minimiser l'exposition de l'utilisateur aux radiofréquences non nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- fournir aux utilisateurs de téléphones sans fil la meilleure information possible relativement aux effets potentiels de ces appareils sur la santé.

La FDA fait partie d'un groupe de travail interorganismes au niveau fédéral dont les responsabilités couvrent divers aspects de la sécurité relativement aux radiofréquences et qui assure la coordination des efforts au niveau fédéral. Les organismes suivants font également partie de ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institutes of Health participe également à certaines des activités du groupe.

La FDA partage ses responsabilités en matière de réglementation des téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de sécurité de la FCC en ce qui concerne les limites d'exposition aux radiofréquences. La FCC s'en remet à la FDA et aux autres organismes de santé pour ce qui est des questions d'innocuité des téléphones sans fil.
La FCC réglemente également les stations de base dont dépendent les réseaux de téléphonie sans fil. Bien que ces stations fonctionnent à une puissance plus élevée que les téléphones sans fil, elles n'exposent habituellement les utilisateurs qu'à des radiofréquences des milliers de fois inférieures à celles émises par les téléphones proprement dits. L'innocuité des stations de base n'est donc pas abordée dans ce document.

3. Quels types de téléphones sont visés ici?
L'expression téléphone sans fil désigne les téléphones sans fil portatifs dotés d'une antenne intégrée; on les appelle également téléphone cellulaire, téléphone mobile et téléphone SCP.
Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquences (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur.

Ces expositions aux radiofréquences sont limitées en raison des directives de sécurité émanant de la FCC, qui ont été élaborées sur les conseils de la FDA et d'autres organismes de santé et de sécurité. Lorsque le téléphone est situé à de plus grandes distances de l'utilisateur, l'exposition aux radiofréquences diminue considérablement car cette diminution se fait rapidement au fur et à mesure qu'augmente la distance par rapport à la source d'émission. Les téléphones dits « sans fil » qui sont dotés d'une unité de base branchée au câblage téléphonique d'une maison fonctionnent généralement à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et, par conséquent, entraînent une exposition aux radiofréquences bien en deçà des limites de sécurité fixées par la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et nombre de ces études présentaient des failles sur le plan des méthodes de recherche appliquées. L'expérimentation animale portant sur les effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF) caractéristique des téléphones sans fil a également débouché sur des résultats contradictoires qui, souvent, ne peuvent pas être reproduits dans

d'autres laboratoires. Quelques études chez l'animal suggèrent toutefois qu'à de faibles niveaux, les radiofréquences peuvent accélérer le développement du cancer chez les animaux de laboratoire. Cependant, un grand nombre d'études ayant démontré un développement accéléré des tumeurs ont utilisé des animaux génétiquement modifiés ou traités à l'aide de produits chimiques cancérigènes de façon à être prédisposés au cancer, même en l'absence d'exposition à des radiofréquences. Dans le cadre d'autres études, les animaux étaient exposés aux radiofréquences pendant des périodes pouvant aller jusqu'à 22 heures par jour. Étant donné que de telles conditions sont différentes des conditions dans lesquelles les gens utilisent les téléphones sans fil, nous ne savons pas avec certitude si les résultats de ces recherches s'appliquent à la santé de l'homme. Trois grandes études épidémiologiques ont été publiées depuis décembre 2000. Ces études portaient sur l'association possible entre l'utilisation du téléphone sans fil et le cancer primitif du cerveau, le gliome, le méningiome, le névrome acoustique, les tumeurs du cerveau ou des glandes salivaires, la leucémie et divers autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs sur la santé suite à l'exposition aux

radiofréquences émises par les téléphones sans fil. Cependant, aucune de ces études ne répond aux questions relatives aux effets à long terme d'une exposition à ces radiofréquences puisque la période moyenne d'exposition utilisée dans le cadre de ces recherches était de trois ans environ.

5. Quelles recherches doit-on mener pour déterminer si l'exposition aux radiofréquences émises par les téléphones sans fil est nocive pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques portant sur les utilisateurs de téléphones sans fil pourraient fournir certaines des données nécessaires. Des études portant sur l'exposition permanente d'animaux à ces radiofréquences pourraient être achevées dans quelques années. Toutefois, il faudrait utiliser un très grand nombre d'animaux pour obtenir une preuve fiable d'un effet cancérigène, s'il y en a un. Les études épidémiologiques peuvent fournir des données pouvant être appliquées directement aux populations humaines, mais il faut parfois effectuer un suivi sur une période de 10 ans ou plus pour obtenir des réponses au sujet des effets sur la santé (dont le cancer). Ceci découle du fait qu'il faut parfois compter de nombreuses années entre le moment de l'exposition à un agent

cancérigène et le développement d'une tumeur, le cas échéant. Par ailleurs, l'interprétation des études épidémiologiques est gênée par la difficulté qu'il y a à mesurer l'exposition réelle aux radiofréquences dans le cadre d'une utilisation au jour le jour des téléphones sans fil. De nombreux facteurs affectent ces mesures, dont l'angle selon lequel le téléphone est tenu et le modèle de l'appareil utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre davantage sur les effets potentiels sur la santé des radiofréquences émises par les téléphones sans fil?

La FDA collabore avec le U.S. National Toxicology Program ainsi qu'avec des groupes d'investigateurs du monde entier pour veiller à ce que les études les plus importantes chez l'animal soient menées de façon à répondre aux questions importantes relatives aux effets de l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF).

La FDA est l'un des principaux participants au Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques ou Projet EMF depuis ses débuts en 1996. Un résultat influent de ce projet a été la création d'une liste détaillée des besoins en matière de recherche, ce qui a entraîné la mise sur pied de nouveaux programmes de recherche partout dans le monde. Ce projet a également

permis d'élaborer une série de documents d'information, destinés au public, portant sur les champs électromagnétiques.
La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord officiel de coopération en matière de recherche et développement (Cooperative Research and Development Agreement ou CRADA), en vue de mener des recherches sur l'innocuité des téléphones sans fil. La FDA assure la supervision scientifique par l'obtention de l'opinion de spécialistes du gouvernement, de l'industrie et des organismes académiques. Les recherches financées par la CTIA sont menées dans le cadre de contrats conclus avec des investigateurs indépendants. Les travaux initiaux comprennent des études en laboratoire et des études menées auprès d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA couvre également une évaluation large des autres besoins en matière de recherche dans le contexte des plus récents développements dans ce domaine, partout dans le monde.

7. Comment puis-je connaître mon propre niveau d'exposition à l'énergie des radiofréquences lorsque j'utilise mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) en matière de limites d'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). La FCC a établi ces directives en collaboration avec la FDA et d'autres organismes fédéraux de santé et de sécurité. La limite fixée par la FCC en matière d'exposition aux RF émises par les téléphones sans fil a été établie en fonction d'un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watt par kilogramme (1,6 W/kg). La limite établie par la FCC est conforme aux normes de sécurité de l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et du National Council on Radiation Protection and Measurement. Cette limite d'exposition tient compte de la capacité du corps humain à évacuer la chaleur des tissus qui absorbent l'énergie émise par les téléphones cellulaires et a été fixée de façon à être largement en-deçà des niveaux connus pour avoir des effets. Les fabricants de téléphones sans fil doivent indiquer à la FCC le niveau d'exposition aux RF de chacun de leurs modèles de téléphone. Consultez le site Web de la FCC (http://www.fcc.gov/oet/ rfsafety) pour savoir comment

trouver le numéro d'identification de la FCC sur votre téléphone. Ce numéro permet ensuite de trouver, dans la liste disponible en ligne, le niveau d'exposition aux radiofréquences correspondant.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquences émise par les téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), en collaboration et sous la direction des scientifiques et des ingénieurs de la FDA, est en train de développer une norme technique de mesure de l'exposition à l'énergie des radiofréquences émise par les téléphones sans fil et autres appareils de ce type. Cette norme est appelée Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (SAR) in the Human Body Due to Wireless Communications Devices: Experimental Techniques (pratique recommandée pour déterminer le débit d'absorption spécifique (DAS) spatial et maximal pour le corps humain suite à l'exposition à des appareils de communication sans fil : techniques expérimentales). Elle établit la première méthodologie d'essai cohérente pour l'évaluation du débit auquel les radiofréquences sont absorbées par la tête des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un

modèle de simulation de tissus de la tête humaine. Cette méthodologie d'essai DAS normalisée devrait améliorer considérablement la cohérence des mesures effectuées, dans divers laboratoires, sur le même téléphone. Le débit d'absorption spécifique (DAS) indique la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, soit par le corps en entier, soit par une petite partie seulement. Ce débit est mesuré en watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Il permet de déterminer si un téléphone sans fil respecte les directives de sécurité établies.

9. Que puis-je faire pour diminuer mon exposition aux radiofréquences émises par mon téléphone sans fil?

S'il existe un risque associé à ces produits — et, à l'heure actuelle, nous ne savons pas s'il y en a — celui-ci est probablement minime. Mais si vous désirez éviter même les risques potentiels, vous pouvez prendre quelques précautions simples pour minimiser l'exposition à l'énergie des radiofréquences (RF). Étant donné que le temps est ici un facteur primordial dans le calcul de l'exposition subie par une personne, vous pouvez, dans un premier temps, diminuer le temps d'utilisation de votre téléphone sans fil. Si vous devez avoir chaque jour de longs entretiens au téléphone, conservez une plus grande distance

entre votre corps et la source de RF étant donné que l'exposition diminue considérablement avec la distance. Utilisez, par exemple, des écouteurs pour pouvoir garder le téléphone loin de votre corps; ou encore utilisez un téléphone branché à une antenne éloignée. Nous vous rappelons que les données scientifiques actuelles n'indiquent aucun risque pour la santé associé à l'utilisation du téléphone sans fil. Si, toutefois, vous vous préoccupez de l'exposition aux RF émises par ces appareils, des précautions comme celles décrites ci-dessus vous permettront de minimiser cette exposition.

10. Qu'en est-il des enfants qui utilisent le téléphone sans fil?

Il n'existe aucune preuve de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris les enfants et les adolescents. Si vous désirez limiter l'exposition d'un enfant ou d'un adolescent aux radiofréquences (RF) émises par le téléphone sans fil, appliquez les précautions décrites ci-dessus. Le simple fait de réduire le temps passé au téléphone et d'augmenter la distance entre l'appareil et le corps de l'utilisateur permet de diminuer l'exposition aux radiofréquences.

Certains groupes parrainés par des gouvernements déconseillent l'utilisation du téléphone sans fil

par les enfants. Ainsi, en décembre 2000, le gouvernement du Royaume-Uni a distribué des dépliants contenant cette recommandation. Ce document soulignait toutefois qu'il n'existait aucune preuve d'un lien entre l'utilisation du téléphone sans fil et l'apparition de tumeurs au cerveau ou autres effets nocifs. La recommandation de restreindre l'utilisation de cet appareil par les enfants était formulée à titre strictement préventif et n'était pas fondée sur des preuves scientifiques de quelque risque que ce soit pour la santé.

11. Quels sont les risques d'interférences avec les appareils médicaux?

L'énergie des radiofréquences (RF) émises par les téléphones sans fil peut créer des interférences avec certains appareils électroniques. C'est pourquoi la FDA a participé au développement d'une méthode d'essai détaillée permettant de mesurer les interférences électromagnétiques (EMI) entre les stimulateurs cardiaques implantables et les défibrillateurs, d'une part et les téléphones sans fil, d'autre part. Cette méthode d'essai fait désormais partie d'une norme parrainée par l'Association for the Advancement of Medical instrumentation (AAMI). La version finale, résultat d'un effort conjoint de la FDA, de fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres

groupes, a été achevée fin 2000. Cette norme permet aux fabricants de s'assurer que leurs stimulateurs cardiaques et leurs défibrillateurs sont convenablement protégés contre les interférences électromagnétiques émises par les téléphones sans fil.

La FDA a testé des prothèses auditives en vue de déceler la présence d'interférences avec les téléphones sans fil portatifs et a participé à la création d'une norme volontaire parrainée par l'Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE). Cette norme identifie les méthodes d'essai et les exigences en termes de performance pour les prothèses auditives et les téléphones sans fil, de façon à éliminer les interférences lorsqu'une personne utilise simultanément un téléphone « compatible » et une prothèse auditive également « compatible ». Cette norme a été approuvée par l'IEEE en 2000.

La FDA poursuit son suivi de l'utilisation des téléphones sans fil afin d'identifier les interactions potentielles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses étaient identifiées, la FDA effectuerait des essais pour évaluer les interférences en question et trouver une solution à ce problème.

12. Où puis-je trouver d'autres renseignements à ce sujet?

Vous trouverez des renseignements complémentaires auprès des organismes suivants :
Federal Communications Commission (FCC) RF Safety Program
(http://www.fcc.gov/oet/rfsafety)
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
(http://www.icnirp.de)
Projet international pour l'étude des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS)
(http://www.who.int/emf)
National Radiological Protection Board (Royaume-Uni)
(http://www.hpa.org.uk/radiation/)

Conduite automobile

Vérifiez les lois et la réglementation en vigueur aux endroits où vous utilisez votre téléphone sans fil en voiture, et respectez-les en tout temps. Par ailleurs, si vous utilisez votre téléphone lorsque vous conduisez, veuillez suivre les règles ci-dessous :

- Accordez toute votre attention à la conduite de votre véhicule; votre principale responsabilité est la prudence au volant.
- Utilisez le mode mains libres, si vous avez accès à cette fonction.
- Si la loi ou les conditions de la circulation l'exigent, arrêtez-vous et stationnez votre véhicule avant d'effectuer ou de prendre un appel.

Pour commencer

Cette section montre comment utiliser votre téléphone, en commençant par configurer le matériel et activer votre service, puis en configurant votre boîte vocale.

Activation du téléphone

Lorsque vous vous abonnez à un réseau cellulaire, vous recevez une carte SIM contenant les détails relatifs à votre abonnement, comme votre code PIN, les services facultatifs disponibles et bien d'autres fonctions.

Installation de la carte SIM

1. Au besoin, éteignez le téléphone en maintenant la touche enfoncée jusqu'à ce que l'image de mise hors tension s'affiche.
2. Faites glisser le couvercle vers le bas, comme dans l'illustration ci-dessous (1).
3. Retirez le couvercle du téléphone en le soulevant (2).

4 Placez l'ongle de votre pouce sous la batterie, tel qu'illustré ci-dessous (1), puis soulevez-la pour la faire sortir (2).

5 Faites glisser délicatement la carte SIM dans le logement de carte, tel qu'illustré ci-dessous. Assurez-vous que les contacts or de la carte sont orientés vers le bas dans le téléphone et que le coin supérieur gauche de la carte est dans la bonne position, comme illustré.

Important : La carte SIM et ses contacts peuvent être facilement endommagés s'ils sont égratignés ou pliés. Faites attention lorsque vous manipulez, insérez ou retirez la carte. Conservez la carte SIM hors de portée des jeunes enfants.

Remarque : Si la carte n'est pas insérée correctement, le téléphone ne la détectera pas.

Installation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge une carte mémoire en option (microSD™) pour le stockage des données, comme des fichiers de musique, de photos, de vidéos, etc.

Remarque : Votre téléphone accepte les cartes mémoire d'une capacité maximale de 16 Go (microSDHC).

1 Placez la carte microSD dans le logement, de la manière illustrée. Assurez-vous que les contacts or de la carte microSD sont orientés vers le haut et que la carte est placée de manière à ce que ses dentelures soient orientées dans la même direction que sur l'illustration.

2 Enfoncez la carte microSD dans la fente jusqu'à ce qu'un léger déclic se produise. (Pour vérifier l'installation, poussez légèrement sur la carte mémoire afin de l'éjecter, puis remettez-la en place.)

Remarques :

- Lorsque vous éjectez une carte mémoire, veillez à ne pas pousser trop fort sur la carte.
- Une carte mémoire est un accessoire offert en option.

Installation de la batterie

1 Alignez les contacts or de la batterie sur les contacts or du compartiment de batterie du téléphone (1).

2 Appuyez légèrement sur la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position (2).

3 Pour replacer le couvercle, alignez les pattes et faites glisser le couvercle vers le haut jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.

4 Vérifiez que la batterie est correctement installée avant de mettre le téléphone sous tension.

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie pendant que le téléphone est en marche, car vous pourriez endommager le téléphone.

Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable au lithium-ion. Un chargeur mural est également fourni avec votre téléphone. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs approuvés.

Vous pouvez utiliser le téléphone pendant le chargement de la batterie, mais le temps de charge sera plus long.

Remarque : Vous devez charger complètement la batterie avant de vous servir du téléphone la première fois. Il faut environ quatre heures pour recharger à fond une batterie déchargée.

1 Une fois la batterie installée, ouvrez le couvercle du port de chargement / casque d'écoute sur le côté droit du téléphone et branchez-y le connecteur de l'adaptateur d'alimentation.

Important : Vérifiez que la batterie est bien installée dans le téléphone avant de le raccorder au chargeur de voyage. Si la batterie n'est pas installée, le téléphone s'allumera et s'éteindra continuellement et il ne fonctionnera pas correctement.

2 Branchez l'adaptateur dans une prise de courant murale standard.

Remarque : Pour brancher l'appareil dans une prise de courant à l'étranger, vous devez utiliser un adaptateur conçu pour la configuration des prises dans le pays. L'utilisation d'un adaptateur inapproprié peut endommager votre téléphone et annuler votre garantie.

3 Lorsque le chargement est terminé, débranchez l'adaptateur d'alimentation de la prise murale, puis déconnectez-le du téléphone.

4 Refermez le couvercle du port.

AVERTISSEMENT : Vous devez débrancher le chargeur de voyage avant de retirer la batterie du téléphone, sinon vous pourriez endommager le téléphone.

Indicateur de faible charge

Lorsque la charge de la batterie est faible et qu'il reste seulement quelques minutes de conversation, un signal d'avertissement se fait entendre et le message « Batterie faible » s'affiche. Lorsque cela se produit, votre téléphone préserve la charge restante en diminuant l'intensité du rétroéclairage.

Lorsque le niveau de charge devient excessivement bas, le téléphone s'éteint automatiquement.

Mise sous tension et hors tension du téléphone

1 Enfoncez la touche jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

2 Si le téléphone demande un code PIN, entrez-le au clavier et appuyez sur la touche OK. Pour en

savoir plus, reportez-vous à la section *Demande de code PIN*, à la page 179.

Le téléphone recherche votre réseau. Lorsqu'il le trouve, le nom d'opérateur « VIDÉOTRON » s'affiche à l'écran. Vous pouvez ensuite commencer à effectuer ou à recevoir des appels.

3 Pour éteindre le téléphone, enfoncez la touche jusqu'à ce que l'image de mise hors tension apparaisse.

Remarque : Pour Vidéotron, la langue d'affichage suit automatiquement celle de la carte SIM (francais ou anglais).

Configuration de la boîte vocale

Suivez les instructions ci-dessous pour configurer la boîte vocale :

1 En mode veille, enfoncez la touche 1 jusqu'à ce que le téléphone compose le numéro de la boîte vocale. Un message pourrait vous demander d'entrer un mot de passe.

2 Suivez le tutoriel pour créer un mot de passe ou pour enregistrer un message d'accueil ou votre nom.

Remarque : ces étapes peuvent différer en fonction des paramètres de votre réseau.

Accès à votre boîte vocale

Vous pouvez accéder à votre boîte vocale en maintenant enfoncée la touche 1 sur le clavier, ou au moyen de l'option Boîte vocale du menu Messages. Pour appeler directement la boîte vocale :

1. En mode veille, enfoncez la touche 1 jusqu'à ce que le téléphone compose le numéro de la boîte vocale.
2. Une fois la connexion établie, suivez les étapes vocales du centre de messagerie.

Familiarisation avec le téléphone

Cette section présente les principales caractéristiques de votre téléphone. Elle décrit également les écrans et les icônes qui s'affichent lorsque le téléphone est en fonction.

Caractéristiques du téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et doté de nombreuses fonctionnalités très utiles. Voici quelques-unes des fonctions offertes par votre téléphone :

- Appareil photo de 2 mégapixels avec zoom numérique 2x
- Technologie sans fil Bluetooth®
- Accès facile aux fonctions et aux options à l'aide de menus
- Fonctions de texte et photos
- Lecture multimédia d'images, sons, musique et vidéos
- Jeux et applications intéressantes : Cartes, Info, Calendrier, Agenda, Chronomètre, Bloc-notes et plus encore!
- Fonction Muet dynamique, grâce au capteur d'orientation intégré : lorsque le téléphone sonne, il suffit de le retourner pour arrêter la sonnerie et la vibration. Le téléphone est doté d'une fonction d'activation de la discrétion par mouvement qui vous permet de le rendre muet simplement en le retournant.

Vue du téléphone ouvert

L'illustration suivante présente les éléments externes et les principales fonctions de votre téléphone.

Familiarisation avec le téléphone

Caractéristiques

1 **L'écouteur** vous permet d'entendre votre interlocuteur.

2 **L'écran ACL** affiche toutes les données dont vous avez besoin pour utiliser votre téléphone, notamment la puissance du signal reçu, le niveau de charge de la batterie et l'heure.

3 **La touche programmable gauche** vous permet de sélectionner l'action ou l'option de menu affichée à gauche sur la ligne inférieure de l'écran.

4 **La touche de navigation** vous permet d'acceder directement au navigateur.

5 **La touche d'envoi** vous permet d'effectuer ou de prendre un appel. En mode veille, appuyez une fois pour ouvrir les registres d'appels. Appuyez de nouveau pour composer le numéro du dernier appel passé, reçu ou manqué.

6 **La touche Boîte vocale** vous permet d'accéder rapidement à votre boîte vocale. Maintenez cette touche enfoncée pendant deux secondes pour composer automatiquement le numéro de votre boîte vocale.

7 **Les touches alphanumériques** vous permettent d'entrer des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

8 **Les touches de fonctions spéciales** vous permettent d'activer des fonctions uniques en

mode veille. De plus, si vous maintenez la touche # enfoncée, le mode de vibration sera activé ou désactivé.

9 **Le microphone** est utilisé durant les appels et permet à vos interlocuteurs de vous entendre clairement lorsque vous leur parlez. Il sert également à effectuer des enregistrements vocaux.

10 **Le haut-parleur** vous permet d'entendre les différentes sonneries et les divers sons.

11 **La touche Effacer** efface les caractères à l'écran. Pendant que vous naviguez dans les menus, cette touche vous permet de retourner au niveau de menu précédent. En mode veille, si vous maintenez enfoncée la touche Effacer, la fonction de commande vocale sera activée.

12 **La touche de mise en marche ou de fin d'appel** vous permet de mettre fin à un appel. Maintenez cette touche et enfoncée pendant deux secondes pour allumer ou éteindre votre téléphone.
Pendant que vous naviguez dans les menus, cette touche permet de retourner en mode veille.

13 **La touche multitâche** vous permet d'accéder au menu Multitâche. Dans ce menu, vous pouvez voir les applications en cours d'exécution et y accéder au moyen d'un seul clic.

14 **La touche programmable droite** vous permet de sélectionner les actions ou les options de menu qui correspondent à la ligne inférieure droite de l'écran. En mode veille, elle permet d'accéder directement à la liste de contacts.

15 **La touche OK (Sélectionner)** vous permet de confirmer les options sélectionnées lorsque vous naviguez dans les menus, sur Internet ou dans tout autre contenu du téléphone. Elle permet également de sélectionner l'action ou l'option de menu qui est affichée au centre sur la ligne inférieure de l'écran.

16 **La touche de navigation** vous permet de parcourir les options de menu du téléphone et sert de touche de raccourci en mode veille. Raccourcis en mode veille :

- **Touche Bas** : vous permet d'accéder directement à la liste de contacts.
- **Touche Haut** : vous permet d'accéder directement aux jeux et aux applications.
- **Touche Gauche** : vous permet d'accéder directement au contenu multimédia.
- **Touche Droite** : Permet d'accéder directement à un nouveau message texte.

Vues latérales du téléphone

Les illustrations suivantes présentent les touches externes de votre téléphone.

1 **Les touches de volume** vous permettent de régler le volume de la sonnerie et des alertes en mode veille (le téléphone étant ouvert), ou de régler le volume durant un appel ou pendant la lecture de musique. En outre, vous pouvez appuyer sur cette touche pendant un appel entrant pour désactiver la sonnerie.

2 **La touche Appareil photo** vous permet de prendre des photos lorsque le téléphone est en mode appareil photo. Active l'appareil photo en mode veille.

3 **Le port USB/chargeur** vous permet de connecter un câble d'alimentation ou des accessoires en option, comme un câble USB / de données ou un casque d'écoute pour des conversations mains libres.

Familiarisation avec le téléphone

Vue arrière du téléphone

L'illustration suivante présente les éléments à l'arrière de votre téléphone.

1 **L'objectif** est utilisé pour prendre des photos.

Présentation de l'écran

L'écran du téléphone contient des renseignements sur l'état et sur les options du téléphone. Les deux sections suivantes vous aideront à identifier les éléments et symboles affichés à l'écran :

Présentation de l'affichage

L'écran du téléphone contient plusieurs renseignements sur l'état et sur les options du téléphone. Lorsque le rétroéclairage s'allume, l'écran et le clavier s'illuminent. L'écran vous avise de la réception d'un appel ou d'un message entrant et affiche toutes les alarmes définies. L'écran présente également la date et l'heure ainsi que d'autres

renseignements sur l'état du téléphone. L'écran comporte trois zones principales :

Icônes

Cette liste décrit les symboles qui s'affichent à l'écran de votre téléphone.

Icône	Description
	Puissance du signal réseau (selon le nombre de barres)
	Aucun signal réseau
	Batterie vide
	Nouveau message texte ou multimédia (MMS)
	Une alarme a été programmée
	Profil Tous muets utilisé

Familiarisation avec le téléphone

Icône	Description
	Carte mémoire installée
	Transfert d'appel activé
	3G utilisé
	EDGE utilisé
	Itinérance
	Bluetooth actif
	Les appels sont rejetés
	Des applications sont exécutées en arrière-plan
	Nouveau message vocal
	Nouveau message vocal et visuel
	Sonner et vibrer
	Sonnerie après vibration
	Casque d'écoute Bluetooth connecté
	Mode vol activé
	Musique de fond en cours de lecture
	Musique de fond mise en pause

Rétroéclairage

Le rétroéclairage illumine l'écran interne et le clavier. Si vous appuyez sur n'importe quelle touche, le rétroéclairage s'allume. Il s'éteint si aucune touche n'est enfoncée durant un certain temps, défini dans le paramètre **Durée rétroéclairage**.

Pour préciser la durée pendant laquelle le rétroéclairage reste allumé, accédez au menu Durée rétroéclairage :

1. En mode veille, sélectionnez **Menu** (OK) ⇨ **Paramètres** ⇨ **Affichage**.
2. Sélectionnez l'option **Durée rétroéclairage** puis appuyez sur (OK).
3. Sélectionnez l'option voulue pour modifier la durée d'affichage, puis appuyez sur (OK).
   - Sélectionnez Écran principal ou Clavier.
4. Sélectionnez l'option de durée voulue puis appuyez sur (OK).
   - Les options offertes sont 10, 20, 30 ou 60 secondes.
5. Appuyez sur (OK) **Définir** pour enregistrer vos nouveaux paramètres.

Luminosité

Après avoir défini la durée du rétroéclairage, réglez les niveaux de luminosité.

1. En mode veille, sélectionnez **Menu** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Affichage**.
2. Sélectionnez l'option **Luminosité** puis appuyez sur OK.
3. Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour sélectionner le niveau de luminosité, puis appuyez sur OK **Définir** pour enregistrer vos nouveaux paramètres.

Hiérarchie des menus

1. Boutique Vidéotron

2. Registres des appels
   - 1 Tous les appels
   - 2 Appels manqués
   - 3 Appels émis
   - 4 Appels reçus
   - 5 Durée d'appel

3. Parcourir les applications

4. Portail Vidéotron
   - 1 Accueil
   - 2 Entrer l'URL
   - 3 Favoris
   - 4 Pages enregistrées
   - 5 Pages récentes
   - 6 Paramètres du navigateur
     - 1 Comptes
     - 2 Apparence
     - 3 Mémoire cache
     - 4 Cookie
     - 5 Supprimer information de connexion
   - 6 Page d'accueil
   - 7 Paramètres d'affichage
   - 8 Sécurité
   - 9 Mode navigation
   - 10 Fenêtre contextuelle de sécurité
   - 11 Raccourci vers le navigateur

5. Messages
   - 1 Créer message
   - 2 Conversations [0/0]
   - 3 Boîte vocale
   - 4 Brouillons [0]
   - 5 Non transmis [0]
   - 6 Paramètres de message
     - 1 Alerte de nouveau message
     - 2 Signature
     - 3 Message texte
     - 4 Multimédia
     - 5 Numéro de boîte vocale

6 Message de service

6. Média

1 Photos
2 Lecteur de musique
1 Toutes chansons
2 Listes d'écoute
3 Artistes
4 Albums
5 Genres
6 Lecture aléatoire des chansons
3 Images
4 Sons
5 Vidéos
6 Autres fichiers
7 Gestionnaire de fichiers

7. Agenda

1 Commande vocale
2 Réveil
3 Calendrier
4 Bloc-notes
5 Calculatrice
6 Horloge mondiale
7 Tâches
8 Chronomètre
1 Nouvelle heure
2 Heures enregistrées
9 Calculatrice de pourboires
10 Convertisseur d'unités
1 Surface
2 Longueur
3 Poids
4 Température
5 Volume
6 Vitesse

8. Contacts

1 Contacts
2 Ajouter comme nouveau contact
3 Composition abrégée
4 Gestion SIM
5 Groupes
6 Mes infos

9. Paramètres

1 Son
- 1 Téléchargement de sonneries
- 2 Volume
- 3 Sonnerie
- 4 Tonalité message
- 5 Tonalité d'alerte
- 6 Tonalité des touches
- 7 Tonalités de marche/arrêt

2 Affichage
- 1 Téléchargement d'images
- 2 Papier peint
- 3 Thème de couleur
- 4 Écran externe
- 5 Éclairage secret
- 6 Polices
- 7 Horloges et Calendrier
- 8 Luminosité
- 9 Durée rétroéclairage

3 Style du menu principal

4 Bluetooth

5 Réglages du téléphone
- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Activation de la discrétion par mouvement
- 4 Définir les raccourcis
- 5 Régler le mode Vol
- 6 Sécurité
- 7 Rotation automatique
- 8 Réinitialiser paramètres

6 Connexion
- 1 Mode connexion USB
- 2 Sélection réseau
- 3 Profils Internet
- 4 Points d'accès

Hiérarchie des menus

7 Appel
- 1 Transfert d'appel
- 2 Afficher mon numéro
- 3 Rappel auto
- 4 Mode Réponse
- 5 Bip minute
- 6 Appel en attente
- 7 Rejet d'appel
- 8 ATS
- 9 Lecture composition
- 10 Prothèse auditive

8 Réglages des fonctions
- 1 Messages
- 2 Navigateur
- 3 Commande vocale

9 Mémoire
- 1 Fixer les paramètres de stockage par défaut
- 2 Vérifier l'état de la mémoire

10 Données sur le téléphone

Fonctions d'appel

Cette section explique comment faire ou prendre un appel. Elle décrit également les fonctions et fonctionnalités associées à ces actions. Pour en savoir plus sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la section Appel à la page 186.

Établissement d'un appel

Depuis un écran inactif, entrez le numéro que vous voulez composer et appuyez sur .

Établissement d'un appel international

1 Maintenez la touche enfoncée.
   - Le signe + indispensable aux appels internationaux s'affichera.
2 Entrez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3 Appuyez sur pour établir l'appel.

Correction du numéro

- Pendant la composition d'un numéro, appuyez sur pour supprimer le dernier chiffre entré.
- Pour supprimer tout autre chiffre, appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche jusqu'à ce que le curseur soit positionné immédiatement à droite du chiffre à supprimer,

puis appuyez sur [←]. Vous pouvez également entrer un chiffre manquant.

- Pour effacer tous les chiffres à l'écran, maintenez la touche [←] enfoncée.

Conclusion d'un appel

Lorsque vous voulez mettre fin à un appel, appuyez brièvement sur [⏻].

Recomposition du dernier numéro

Le téléphone enregistre les numéros des appels que vous avez récemment effectués, reçus ou manqués (si l'appelant a été identifié).

Pour appeler à un de ces numéros :

1. En mode veille, appuyez sur [📞].
2. Appuyez sur la touche de navigation droite ou gauche pour passer d'un registre d'appels à l'autre : Tous les appels, Appels manqués, Appels émis ou Appels reçus.
3. Appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour parcourir les numéros et sélectionnez celui que vous désirez composer.
4. Pour afficher les données associées à ce numéro, appuyez sur [OK].
   Avant de composer le numéro, vous pouvez

également appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer un message** : Permet d'envoyer un message au numéro sélectionné.
- **Enregistrer numéro** : Permet de sauvegarder le numéro de téléphone sélectionné dans vos contacts.
- **Supprimer** : Permet de supprimer le registre des appels sélectionné.
- **Supprimer tout** : Permet de supprimer tous les registres des appels.

5 Pour composer le numéro sélectionné, appuyez sur .

Établissement d'un appel à partir des contacts

Vous pouvez enregistrer dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM des numéros de téléphone que vous utilisez fréquemment. Ces entrées sont désignées sous le nom de « contacts ».

Une fois que vous avez enregistré un numéro en tant que contact, vous pouvez le composer en appuyant sur quelques touches seulement. Vous pouvez aussi assigner des numéros fréquemment utilisés à des touches particulières, au moyen de la

fonction Composition rapide. Pour en savoir plus sur la fonction Contacts, reportez-vous à la section *Familiarisation avec les contacts*, à la page 156.

Réglage du volume d'appel

Durant un appel, vous pouvez régler le volume en appuyant sur les touches de volume sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez sur la touche de volume vers le haut pour augmenter le niveau de volume ou vers le bas pour le réduire.

Réponse à un appel

Lorsqu'une personne vous appelle, le téléphone sonne et il affiche les renseignements relatifs à l'appelant.

Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il est enregistré dans vos contacts) est affiché.

1. Appuyez sur ou sur la touche programmable **Accepter** pour répondre à l'appel entrant.

Remarque : Pour arrêter la sonnerie, appuyez sur la touche programmable **Muet**; si vous souhaitez rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche programmable **Rejeter** ou sur .

2 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Remarque : Vous pouvez prendre un appel pendant que vous utilisez la plupart des fonctions de menu. Lorsque l'appel prend fin, le téléphone affiche de nouveau l'écran de fonction où vous vous trouviez avant l'appel.

Registres des appels

Les registres des appels comprennent les plus récents appels entrants, sortants et manqués. L'heure d'appel est également indiquée pour chaque appel.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Registre des appels**.

2 Sélectionnez l'une des options ci-dessous et appuyez sur OK pour l'activer.

Fonctions d'appel

Tous les appels

Ce menu vous permet de visualiser les 100 derniers appels que vous avez reçus, composés et manqués. Le numéro de téléphone (ou le nom, s'il est déjà enregistré dans vos contacts) est affiché ainsi que le nombre d'appels pour chaque numéro.

Remarque : à partir de la fonction Registres des appels, vous pouvez appuyer sur la touche de navigation droite ou gauche pour passer d'un registre d'appels à l'autre : Tous les appels, Appels manqués, Appels émis ou Appels reçus.

Appels manqués

Ce menu vous permet de visualiser les appels les plus récents que vous avez reçus, mais auxquels vous n'avez pas répondu. Le numéro de téléphone (ou le nom, s'il est déjà enregistré dans vos contacts) est affiché ainsi que le nombre d'appels pour chaque numéro.

Affichage des appels manqués

Si vous n'avez pas pu répondre à un appel, vous pouvez savoir qui vous a appelé (si les données étaient disponibles) et rappeler la personne.

1 En mode veille, sélectionnez **Menu** ⇨ **Registres des appels**.

2 Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner **Appels manqués**, puis appuyez sur OK.

3 Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour parcourir les appels manqués.

4 Appuyez sur OK pour visualiser les renseignements sur le numéro affiché.

Remarque : Lorsque les détails de l'appel sont affichés, vous pouvez appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux fonctions Envoyer un message, Enregistrer le numéro, Modifier le numéro ou Supprimer.

Conseil : Vous pouvez appuyer sur en tout temps pour quitter la fonction Appels manqués.

Appels émis

Ce menu vous permet de visualiser les appels les plus récents que vous avez effectués.

Appels reçus

Ce menu vous permet de visualiser les appels les plus récents que vous avez reçus.

Fonctions d'appel

Durée de l'appel

Ce menu vous permet de visualiser la durée de vos appels, classée selon le type d'appel : dernier appel, appels reçus, appels émis et tous les appels.

Mode vibration

Le mode vibration est particulièrement utile lorsque vous voulez être informé des appels que vous recevez tout en évitant que le téléphone émette le moindre son, par exemple quand vous êtes au cinéma.

En mode veille, maintenez enfoncée la touche # jusqu'à ce que le message « Mode de vibration activé » apparaisse et que l'icône Mode vibration ( ) soit affichée sur la barre d'état. En mode vibration, votre téléphone vibre lorsque vous recevez un appel au lieu de faire retentir la sonnerie.

Pour quitter le mode vibration et réactiver les paramètres sonores précédents, maintenez de nouveau la touche # enfoncée jusqu'à ce que le message de désactivation du mode vibration apparaisse. L'icône Mode vibration ( ) ne sera plus affichée sur la barre d'état.

Options pendant un appel

Votre téléphone comporte plusieurs fonctions de contrôle que vous pouvez utiliser pendant un appel.

Désactivation du microphone (mode Muet)

Durant un appel, vous pouvez désactiver temporairement le microphone afin que votre interlocuteur ne puisse plus vous entendre.

- ▶ Appuyez sur la touche programmable **Muet** durant l'appel.

L'autre personne n'entend plus ce que vous dites. L'icône Muet s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour réactiver le microphone :

- ▶ Appuyez sur la touche programmable **Son**. Votre interlocuteur peut de nouveau vous entendre.

Appel en attente

Vous pouvez répondre à un nouvel appel entrant pendant que vous avez déjà un appel en cours, si ce service est offert par le réseau et si vous avez activé la fonction Appel en attente dans le menu Paramètres d'appel.

Le téléphone émettra alors deux bips si vous recevez un deuxième appel pendant un appel en cours.

Pour prendre un appel en attente pendant un appel en cours :

1 Appuyez sur la touche programmable **Accepter**

ou sur pour répondre à l'appel entrant. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

2 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche programmable **Options**, sélectionnez **Alterner appels** et appuyez sur OK.

3 Appuyez sur la touche programmable **Options**, sélectionnez **Fin d'appel** et appuyez sur OK. Sélectionnez ensuite **Appel en attente** pour mettre fin à l'appel en attente, puis appuyez sur OK.

4 Appuyez sur pour mettre fin à l'appel en cours ou à l'autre appel.

Mise en attente d'un appel

Vous pouvez mettre un appel en attente à tout moment. Vous pouvez également faire un deuxième appel pendant qu'un appel est en cours, si votre réseau offre ce service.

Pour mettre un appel en attente :

1 En cours d'appel, appuyez sur la touche programmable **Options**, sélectionnez l'option **Mettre en attente** et appuyez sur OK.

2 Pour reprendre l'appel en attente, appuyez sur la touche programmable **Options**, sélectionnez **Récupérer l'appel** et appuyez sur OK.

Pour établir un deuxième appel pendant un appel en cours :

1 En cours d'appel, appuyez sur . Le premier appel est alors mis en attente.

2 Utilisez le clavier pour composer l'autre numéro, puis appuyez sur pour établir le deuxième appel.

Une fois que vous avez un appel actif et un appel en attente, vous pouvez passer facilement d'un appel à l'autre.

Pour passer d'un appel à l'autre :

1 Durant l'appel, appuyez sur la touche programme **Options**, sélectionnez **Alterner appels** et appuyez sur OK.

- L'appel qui était actif est mis en attente et l'autre appel devient actif.

2 Appuyez sur pour mettre fin à l'appel actif.

Remarque : Vous pouvez également passer d'un appel à l'autre au moyen de la touche de navigation. Appuyez simplement sur la touche vers le haut ou vers le bas pour permuter les appels.

Fonctions d'appel

Utilisation de la fonction mains libres

En cours d'appel, vous pouvez activer le haut-parleur en suivant ces étapes :

1. Appuyez sur la touche programmable **HP Oui**.
2. Appuyez sur la touche programmable **HP Non** pour désactiver le haut-parleur.

Activation ou désactivation des tonalités de touches

Durant un appel, vous pouvez utiliser les options suivantes pour activer ou désactiver les tonalités de touches. Si vous avez sélectionné l'option Désactiver sonneries, votre téléphone ne transmet pas les tonalités DTMF (multifréquence à deux tonalités) lorsque vous appuyez sur des touches.

Pour activer ou désactiver les tonalités DTMF :

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche programmable **Options** et sélectionnez **Désactiver sonneries** si vous ne voulez pas transmettre les tonalités de touches.
2. Pour réactiver l'émission de tonalités, appuyez sur la touche programmable **Options** et sélectionnez **Envoyer sonneries**.

Remarque : Pour pouvoir transmettre des commandes à un répondeur ou à un système téléphonique informatisé, la fonction Tonalité de touches doit être activée.

Recherche d'un numéro dans le carnet d'adresses

Vous pouvez rechercher le numéro d'un contact pendant un appel.

1. En cours d'appel, appuyez sur la touche programmable **Options**.
2. Sélectionnez **Carnet d'adresses** et appuyez sur (OK).
   Une fois que vous avez affiché les entrées du carnet d'adresses :
3. Entrez le nom de la personne recherchée dans la zone de texte au-dessus des entrées de la liste. À mesure que vous tapez des caractères, la fonction Carnet d'adresses affiche les entrées de contacts qui correspondent.

– ou –

Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner le contact désiré.

4. Appuyez sur (OK) pour afficher les renseignements sur le contact.

Fonctions d'appel

Appels conférence

Un appel conférence est un service réseau qui permet à plusieurs personnes (jusqu'à six, incluant vous-même) de converser simultanément dans le cadre d'une multiconférence téléphonique.

Pour en savoir plus sur l'abonnement à ce service, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de VIDÉOTRON.

Établissement d'un appel conférence

1. Appelez la première personne.
2. Appuyez ensuite sur pour mettre cet appel en attente, puis composez le deuxième numéro et appuyez sur .
3. Pour joindre les deux interlocuteurs dans un appel conférence, appuyez sur la touche programmable **Options** et sélectionnez **Appel conférence** ⇨ **Joindre les appels**.

Remarque : Ces deux premiers appels sont affichés conjointement à l'écran avec un numéro indiquant l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés à l'appel conférence.

Conversation privée avec un participant

Lorsque plusieurs personnes participent à un appel conférence, il est parfois nécessaire de discuter en privé avec l'un des participants.

Pendant un appel conférence :

1 Appuyez sur la touche programmable **Options** et choisissez **Appel conférence** ⇨ **Appel privé**. Appuyez sur la touche de navigation haut ou bas pour sélectionner le numéro désiré. L'appel conférence est fractionné en un appel privé avec le numéro choisi, tandis que les autres participants à l'appel conférence sont mis en attente.

Remarque : Pendant que vous parlez en privé avec une personne, les autres participants peuvent continuer de converser ensemble. S'il y a un seul autre participant, celui-ci est alors mis en attente.

2 Pour joindre l'appel conférence, appuyez sur la touche programmable **Options** et sélectionnez **Appel conférence** ⇨ **Joindre les appels**. Tous les participants à la multiconférence téléphonique peuvent maintenant vous entendre.

Retrait d'un participant

1. Durant un appel conférence, appuyez sur la touche programmable **Options** et sélectionnez **Appel conférence** ⇨ **Exclure un appel**.
2. Sélectionnez le participant que vous désirez retirer de l'appel conférence, puis appuyez sur (OK).

Navigation dans les menus

Cette section explique comment naviguer dans les menus de votre téléphone.

Navigation dans les menus

Vous pouvez accéder à une grande variété de fonctions du téléphone à partir des menus et des sous-menus. Les menus et les sous-menus sont activés au moyen des touches de navigation ou à l'aide de raccourcis.

Accès à une fonction de menu

1 En mode veille, appuyez sur la touche **Menu** (OK) pour accéder au menu principal.

2 Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre un menu particulier, comme **Paramètres**), puis appuyez sur (OK).

3 Si le menu contient des sous-menus (comme **Sécurité**), vous pouvez y accéder en appuyant sur (OK) après avoir mis en surbrillance le sous-menu désiré. Si le menu que vous avez sélectionné contient d'autres options, répétez cette étape.

Navigation dans les menus

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comporte un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont structurées en menus et sous-menus, accessibles au moyen de la touche de navigation et des deux touches programmables. Chacun de ces menus et sous-menus permet de visualiser et de modifier les réglages d'une fonction donnée.

Touches programmables

La fonction associée aux touches programmables varie selon le contexte ou l'écran où vous vous trouvez. Les libellés affichés sur la ligne du bas de l'écran, immédiatement au-dessus de chaque touche programmable, vous indiquent la fonction actuellement assignée à chacune.

Navigation dans les menus et les options

Vous pouvez employer diverses méthodes pour effectuer des sélections dans votre téléphone :

- Appuyez sur la touche programmable appropriée.
- Appuyez sur OK pour sélectionner la fonction affichée ou l'option mise en surbrillance.
- Appuyez sur la touche de navigation pour voir la fonction suivante ou pour mettre en surbrillance l'option suivante dans une liste.
- Appuyez sur ← pour revenir au niveau de menu précédent ou à l'écran précédent.
- Appuyez sur pour quitter la structure des menus.
- Pour certaines fonctions, vous pourriez être invité à entrer un mot de passe ou un code PIN. Le cas échéant, utilisez le clavier pour saisir les caractères appropriés.

Lorsque vous accédez à une liste d'options, votre téléphone affiche en surbrillance l'option actuellement active. Cependant, s'il existe seulement deux choix pour l'option, comme Activer/Désactiver ou Oui/Non, votre téléphone affiche en surbrillance l'option actuellement inactive afin que vous puissiez la sélectionner directement.

Navigation dans les menus

Utilisation des raccourcis

Les éléments de menu, les sous-menus et les options sont numérotés pour vous permettre d'y accéder rapidement en appuyant sur le numéro de raccourci correspondant. Pour accéder à un menu principal, il suffit d'appuyer sur la touche 1 à 9 qui correspond à la position du menu dans l'écran.

Par exemple, voici comment accéder au menu **Sécurité**.

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 9 wxyz pour accéder à **Paramètres**.
3. Appuyez sur 5 jkl pour accéder à **Réglages du téléphone**.
4. Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Sécurité**.

Saisie de texte

Cette section explique comment sélectionner un mode de saisie de texte pour entrer des caractères à l'aide de votre téléphone. Elle explique également comment utiliser le système de saisie en mode intuitif T9, qui permet de réduire le nombre de touches nécessaires pour entrer du texte.

Changement de mode de saisie de texte

Il est souvent nécessaire d'entrer du texte dans votre téléphone, par exemple pour enregistrer un nom dans vos contacts, rédiger un message d'accueil personnalisé ou consigner des événements dans votre agenda. Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier du téléphone.

Votre téléphone vous offre les modes de saisie de texte suivants :

Lorsque le curseur se trouve dans un champ autorisant l'entrée de caractères, l'indicateur de mode de saisie de texte est affiché dans le coin supérieur droit de l'écran.

- **T9** : Ce mode permet d'entrer des mots à raison d'une seule frappe par lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs caractères. Par exemple, vous pouvez appuyer sur [5 jkl] pour entrer la lettre J, K ou L. Cependant, en mode intuitif T9, les frappes

sont automatiquement comparées au contenu d'un dictionnaire intégré pour trouver le mot qui convient, ce qui exige beaucoup moins de frappes que le mode de saisie conventionnel.

- **Symbole** : Ce mode permet d'entrer divers symboles ou caractères spéciaux comme les signes de ponctuation.
- **Mode 123** : Ce mode permet d'entrer des chiffres.
- **Mode ABC** : Ce mode permet d'entrer du texte en en appuyant sur les touches associées aux lettres désirées.

Exemple : Rédaction d'un message texte.

Mode de saisie en cours

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Créer message**.

2 Pour changer de mode de saisie de texte, appuyez sur la touche programmable **abc**. Continuez d'appuyer jusqu'à ce que le mode de saisie désiré soit affiché.

Les options proposées sont les suivantes :

- T9 (Anglais)
- Symbole
- 123
- Mode ABC

3 Une fois que vous avez choisi le mode de saisie désiré, entrez le texte dans la zone de message.

Saisie de texte en mode intuitif (T9)

Le mode T9 est un mode de saisie de texte intuitive qui permet d'entrer des mots plus rapidement. Ce mode de saisie fait appel à un dictionnaire intégré.

Pour saisir un mot en mode T9 :

1 Suivez les étapes 1 à 3 de la section qui précède. Saisissez ensuite le texte désiré. Appuyez une seule fois sur chaque touche pour chacune des lettres à saisir.

Exemple : Pour entrer le mot « Allo » en mode T9, appuyez sur les touches 2, 5, 5 et 6.
Entrez le mot entier avant de modifier ou de supprimer des lettres.

2 Si le mot désiré est affiché, passez à l'étape 4. Si ce n'est pas le bon mot, appuyez sur la touche programmable **Suivant** pour passer à la

prochaine correspondance trouvée. Appuyez sur la touche programmable **Suivant** jusqu'à ce que le mot désiré soit affiché. Si le mot que vous souhaitez entrer n'est pas proposé, reportez-vous à la section « Pour ajouter un mot dans le dictionnaire T9 », à la page suivante.

3 Appuyez sur [⎵] afin d'insérer un espace et de commencer à entrer un autre mot.

Pour ajouter un mot dans le dictionnaire T9 :

1 Si le mot désiré n'est pas proposé en mode T9, appuyez sur la touche programmable **Suivant** jusqu'à ce que le libellé de la touche devienne **Ajouter**. Appuyez sur la touche programmable **Ajouter**, afin d'accéder à la fenêtre **Ajouter un mot**.

2 Entrez le mot que vous désirez ajouter en utilisant le mode ABC.

Conseils :

- Pour entrer un point, un trait d'union, une apostrophe ou d'autres caractères spéciaux, appuyez sur [1] jusqu'à ce que le caractère désiré soit affiché.
- Pour changer de mode majuscules/minuscules, appuyez sur [#]. Le mode majuscules/minuscules sélectionné est affiché dans le coin supérieur droit de la fenêtre Ajouter un mot.

3 Appuyez sur [OK] lorsque vous avez fini d'entrer le nouveau mot.

- Ce mot est alors ajouté au dictionnaire T9 et il vous sera proposé la prochaine fois que vous en aurez besoin.

Conseil : Vous pouvez déplacer le curseur en appuyant sur les touches de navigation. Pour supprimer des lettres, appuyez sur [←]. Maintenez enfoncée la touche [←] pour effacer tout le texte entré.

Saisie de texte

Saisie en mode symbole

Le mode symbole vous permet d'insérer des symboles ou des signes de ponctuation dans le texte. Pour afficher la liste des symboles, appuyez sur la touche programmable **droite** afin de sélectionner l'option **Sym**.

1. Pendant la saisie de texte, appuyez deux fois sur la touche programmable **abc** (ou maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que la fenêtre Symbole s'affiche).
2. Appuyez sur la touche correspondant au symbole que vous souhaitez insérer. Pour afficher des symboles supplémentaires, appuyez sur * ou sur #.

Saisie en mode numérique (123)

Le mode numérique vous permet d'entrer des chiffres dans un message texte.

Appuyez sur les touches 1 à 0 pour entrer le chiffre correspondant.

Saisie en mode alphabétique

Pour entrer du texte en mode alphabétique (ABC), appuyez sur les touches 2 à 9.

1 Vous devez appuyer un certain nombre de fois sur la touche qui comporte la lettre désirée :

- Appuyez une fois pour entrer la première lettre;
- deux fois pour entrer la deuxième, et ainsi de suite.

2 Sélectionnez les autres lettres de la même façon.

- Appuyez sur [*] pour entrer un point, un trait d'union, une apostrophe ou d'autres caractères spéciaux.
- Appuyez sur [#] pour changer de mode majuscules/minuscules.

Remarque : Le curseur se déplace vers la droite lorsque vous appuyez sur une touche différente. Si vous devez entrer deux fois la même lettre ou entrer deux lettres différentes se trouvant sur la même touche, attendez quelques secondes afin que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis appuyez de nouveau sur la touche.

Portail Vidéotron

Cette section présente les fonctions de navigateur de votre téléphone. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec VIDÉOTRON.

Navigateur

Votre téléphone est doté d'un navigateur qui vous procure un accès sans fil pour naviguer sur Internet.

Pour accéder au navigateur à partir du menu, effectuez les étapes suivantes :

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 4 ghi pour accéder au **portail de Vidéotron**.

Les options de navigateur sont les suivantes :

Accueil

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil du navigateur.

Le contenu de la page d'accueil de démarrage peut varier. Pour naviguer dans l'écran, appuyez sur les touches de navigation haut ou bas.

Pour retourner à la page d'accueil à partir de n'importe quel écran du navigateur, choisissez l'option Accueil.

Entrer l'URL

Ce menu permet d'entrer manuellement l'adresse URL d'un site Web que vous voulez visiter.

Remarque : Pour en savoir plus sur la méthode de saisie des caractères, reportez-vous à la section *Saisie de texte*, à la page 95.

Signets

Ce menu permet d'enregistrer jusqu'à 50 adresses URL.

Pour enregistrer une adresse URL :

1. Appuyez sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options.
2. Appuyez sur 1 pour ajouter un **nouveau signet**.
3. Entrez le nom du signet dans le champ **Titre**, puis appuyez sur la touche de navigation vers le bas.
4. Entrez l'adresse désirée dans le champ **URL** et appuyez sur OK.

Remarque : Pour en savoir plus sur la méthode de saisie des caractères, reportez-vous à la section *Saisie de texte*, à la page 95.

Portail Vidéotron

Pages enregistrées

Cette option vous donne accès à la liste des sites Web enregistrés. Vous pouvez utiliser les entrées de cette liste pour retourner à des pages Web que vous avez enregistrées mais sans les ajouter à vos signets.

Pages Récentes

Cette option vous donne accès à la liste des derniers sites Web visités. Vous pouvez utiliser les entrées de cette liste pour retourner à des pages Web que vous avez déjà visitées mais sans les ajouter à vos signets.

Lecteur RSS

La technologie RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de syndication de contenu Web servant à publier du contenu mis à jour fréquemment, comme des blogues, des nouvelles ou des balados. Un document RSS, appelé « fil », « fil de syndication » ou « chaîne Web », peut présenter un résumé ou le texte complet du contenu provenant d'un site Web associé. Les fils RSS permettent de rester automatiquement en contact avec des sites Web favoris, plutôt que d'avoir à les visiter manuellement. L'utilisateur s'abonne à un fil particulier en entrant le

lien vers ce fil dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur, ce qui commence l'abonnement.

Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils auxquels l'utilisateur s'est abonné, puis il télécharge toute mise à jour trouvée.

Paramètres du navigateur

Voici les options que vous pouvez modifier : Apparence, Mémoire cache, Cookie, Supprimer information de connexion, Page d'accueil, Paramètres d'affichage, Sécurité, Mode navigation, Fenêtre contextuelle de sécurité et Raccourci vers le navigateur.

Messages

Cette section explique comment envoyer ou recevoir différents types de messages. Elle décrit également les fonctions et fonctionnalités associées à la messagerie.

Types de messages

Le menu Messages contient les sous-menus suivants :

- Créer message
- Conversations
- Boîte vocale
- Brouillons
- Non remis
- Paramètres de message

Créer des messages texte

Le service de messages courts (SMS) vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte courts depuis un téléphone cellulaire.

L'icône Message s'affiche sur la barre de notification lorsque vous recevez un message texte. Votre téléphone vous prévient si la mémoire est saturée. Pour pouvoir recevoir d'autres messages, vous devez alors libérer de l'espace mémoire en supprimant des messages.

Création d'un message texte simple

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Créer message**.

2 Entrez votre message texte.

> **Remarque** : Pour en savoir plus sur la saisie de caractères, reportez-vous à la section *Changement de mode de saisie de texte*, à la page 95.
> Vous pouvez entrer jusqu'à 160 caractères par page dans un message. Un message peut comporter jusqu'à 12 pages, ce qui correspond à un maximum de 1836 caractères.

3 Lorsque votre message est prêt, appuyez sur la touche programmable **Options**. Les options proposées sont les suivantes :

- **Insérer** : Permet d'insérer un symbole, une photo, un fichier audio, une vidéo, un modèle, etc.
- **Mode d'entrée de texte** : Permet de choisir la méthode de saisie du texte, soit T9, ABC ou 123.
- **Paramètres d'entrée de texte** : Permet de régler les options Langue d'entrée de texte (Anglais, Français ou Espagnol), Liste de mots disponibles en mode T9, Prédiction mot suivant T9 et Dictionnaire T9.
- **Options d'envoi** : Permet d'activer ou de désactiver les options Accusé réception et Répondre par le même centre de messagerie.
- **Enregistrer dans Brouillons** : Enregistre le message dans le dossier Brouillons.
- **Annuler le message** : Permet de quitter l'outil de composition de message.

4 Appuyez sur la touche programmable **Envoyer à**.

5 Entrez les premières lettres du nom dans la zone de texte pour sélectionner un contact.

- Les entrées de contact sont affichées dans une liste et la première entrée est celle qui correspond le mieux aux caractères que vous avez saisis. Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner le contact désiré.

- Pour entrer un numéro qui ne figure pas dans votre liste de contacts, appuyez sur la touche programmable **Options** et sélectionnez l'option désirée.

6 Appuyez sur la touche programmable **Envoyer** pour transmettre le message.

Créer des messages multimédias

Ce menu sert à envoyer des messages multimédias.

La messagerie multimédia permet d'envoyer des messages photo d'un téléphone à un autre.

Grâce à la fonction de messagerie multimédia, votre téléphone peut recevoir et envoyer des messages qui contiennent des fichiers multimédias, comme des photos, des sons ou des vidéos. Cette fonction n'est disponible que si elle est offerte par votre fournisseur de services. Avant d'envoyer un message multimédia, assurez-vous que le téléphone du destinataire peut afficher ce type de message.

Création et envoi d'un message multimédia

Les instructions suivantes indiquent comment créer un message multimédia et l'envoyer à un ou plusieurs destinataires.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Créer message**.

2 Entrez votre message texte.

3 Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour accéder au menu de pièces jointes. Sélectionnez l'icône de fichier multimédia correspondant au type de fichier que vous désirez joindre.

4 Appuyez sur OK pour joindre le fichier multimédia.

5 Appuyez sur la touche programmable **Envoyer à**.

6 Pour sélectionner un contact, entrez les premières lettres du nom dans la zone de texte et appuyez sur la touche programmable **Sélectionner**, afin de sélectionner le destinataire.
Vous pouvez aussi appuyer sur la touche programmable **Options** pour entrer directement le numéro de téléphone du destinataire.

7 Appuyez sur la touche programmable **Envoyer** ou sur pour envoyer le message.

Vue conversations/standard

Vous pouvez consulter vos messages dans la boîte de réception standard ou dans la vue conversations. Procédez comme suit pour passer d'une option à l'autre.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ et sélectionnez **Conversations** ou **Boîte de réception**.

2 Appuyez sur la touche programmable **Options** et sélectionnez **Vue conversations** ou **Vue standard**.

Conversations

Ce dossier contient les messages que vous avez reçus ou envoyés en mode conversation, classés par numéro de téléphone.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Conversation**.

2 Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour parcourir la liste de conversations.

3 Appuyez sur la touche programmable **Afficher** pour consulter l'historique de messages pour le numéro de téléphone sélectionné.

Remarque : Appuyez sur les touches de navigation droite ou gauche pour sélectionner le dossier Conversations, Brouillons ou Non transmis.

Vue standard

Boîte de réception

La boîte de réception contient les messages que vous avez reçus. L'icône affichée vous indique le type de message. Une icône d'enveloppe ouverte montre que le message a été lu, tandis qu'une

enveloppe fermée vous indique que le message n'a pas encore été lu.

Lorsque vous accédez à la boîte de réception, la liste de messages est affichée avec les numéros de téléphone ou les noms des expéditeurs, s'ils sont disponibles dans votre liste de contacts.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Boîte de réception**.

Remarque : À l'écran Boîte de réception, vous pouvez appuyer sur les touches de navigation droite ou gauche pour accéder au dossier **Boîte de réception**, **Éléments envoyés** ou **Brouillons**.

Affichage d'un message texte depuis la boîte de réception

1 Sélectionnez la vue standard (reportez-vous à la page 111).

2 Ouvrez la boîte de réception et sélectionnez un message texte.

3 Appuyez sur la touche programmable **Afficher** pour ouvrir le message, ou sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options suivantes :

- **Ajouter aux contacts** : Permet d'ajouter le numéro à la liste de contacts.

- **Supprimer** : Supprime le ou les messages texte sélectionnés.
- **Transférer** : Permet de renvoyer le message à une autre personne.
- **Extraire des données** : Permet d'extraire les données du message sélectionné.
- **Copier sur téléphone/Copier sur la carte SIM** : Permet de copier le message de la carte SIM sur la mémoire du téléphone, ou vice versa. (Selon l'emplacement de mémoire où le message est actuellement enregistré.)
- **Transférer sur le téléphone/Transférer sur carte SIM** : Permet de transférer le message de la carte SIM sur la mémoire du téléphone, ou vice versa. (Selon l'emplacement de mémoire où le message est actuellement enregistré.)
- **Trier par** : Permet de trier les messages par état Lu/Non lu, par date ou par expéditeur.
- **Détails du message** : Permet de consulter les détails du message.

Affichage d'un message multimédia depuis la boîte de réception

1. Sélectionnez un message multimédia dans la liste et appuyez sur **Afficher**.
2. Pendant la consultation du message multimédia, vous pouvez accéder à des options en appuyant sur la touche programmable **Options**.

Éléments envoyés

Ce dossier contient les messages que vous avez envoyés ou que vous avez tenté d'envoyer. Le dossier Éléments envoyés est disponible uniquement dans la vue de messages standard.

Lorsque vous accédez à ce menu, la liste de messages est affichée avec les numéros de téléphone ou les noms des destinataires, s'ils sont disponibles dans votre liste de contacts.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Éléments envoyés**.

Remarque : Dans l'écran Éléments envoyés, appuyez sur les touches de navigation droite ou gauche pour accéder au dossier **Boîte de réception**, **Éléments envoyés** ou **Brouillons**.

2 Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur la touche programmable **Afficher** pour visualiser le contenu du message.

3 Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour parcourir le contenu du message.

Remarque : Pendant la lecture d'un message, vous pouvez appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder à certaines options.

Boîte vocale

Le menu Boîte vocale permet d'accéder à votre boîte vocale. Communiquez avec votre opérateur de réseau pour en savoir plus sur ce service.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Boîte vocale**.

Conseil : En mode veille, maintenez enfoncée la touche 1 pour vous connecter au serveur vocal.

Remarque : La boîte vocale est une fonction fournie par l'opérateur de réseau. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de VIDÉOTRON pour en savoir plus.

Messages

Brouillons

Ce dossier de messages contient les courriels que vous avez commencé à rédiger et que vous avez sauvegardés pour plus tard.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Brouillons**.

Remarque : Appuyez sur les touches de navigation droite ou gauche pour accéder au dossier **Non transmis** ou **Conversations**.

2 Sélectionnez un message dans la liste et appuyez sur la touche programmable **Modifier**.

3 Modifiez le contenu du message.

4 Appuyez sur la touche programmable **Envoyer à** (pendant que le message est affiché) afin d'envoyer le message.

Conseil : Pendant la consultation d'un brouillon de message, appuyez sur la touche programmable **Options** pour accéder à d'autres options. Les options varient selon le type de message.

Paramètres de message

Le menu Paramètres vous permet de consulter ou de modifier vos options et paramètres de messagerie.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Messages** ⇨ **Paramètres de message**.

Votre téléphone vous offre les paramètres de message suivants :

- **Alerte de nouveau message** : Permet de modifier les sons, le type d'alerte et les paramètres de rappel pour vos avis de message reçu.
- **Signature** : Permet de créer ou de modifier une signature.
- **Message texte** : Permet de définir ou d'afficher les paramètres choisis pour les options Modèles de texte, Numéro du centre de messagerie, Objet, Accusé réception, Répondre par le même centre de messagerie, Types de message, Période de validité et Signature.
- **Message multimédia** : Permet de définir ou d'afficher les paramètres choisis pour les options Modèle MMS, Priorité, Objet, Période de validité, Envoyer un accusé réception, Envoyer une confirmation de lecture et Options de téléchargement.

- **Numéro de boîte vocale** : Permet d'afficher les renseignements relatifs au numéro de boîte vocale.
- **Message de service** : Permet de définir l'option Message de service.

Appareil photo

Cette section explique comment utiliser l'appareil photo de votre téléphone. Vous pouvez prendre des photographies en vous servant de la fonction d'appareil photo intégré.

Le téléphone dLite est doté d'un appareil photo de 2 mégapixels avec capteur CMOS qui permet de prendre des photos en mode rafale ou individuelles. Il comprend un déclencheur à retardement et un objectif grand-angle, grâce auxquels vous pourrez prendre de magnifiques photos de vous-mêmes avec vos amis lors de vos sorties et de vos soirées.

Utilisation de l'appareil photo

En vous servant du module appareil photo intégré à votre téléphone, vous pouvez prendre des photos de personnes ou d'événements où que vous soyez. Vous pouvez aussi envoyer vos photos à d'autres personnes dans un message photo ou les utiliser comme fond d'écran ou photo d'identité.

Prise de photo et envoi d'une photo

Votre appareil photo de 2,0 mégapixels produit des photos au format JPEG.

Appareil photo

1 Maintenez la touche d'appareil photo enfoncée, sur la droite du téléphone, pour activer l'appareil photo.

– ou –

En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.

3 Appuyez sur 1 pour accéder à **Photos**. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner l'icône **Prendre photo**.

4 Pour régler l'image, visez le sujet à l'aide de l'appareil photo.

5 Avant de prendre une photo, appuyez sur la touche programmable **Paramètres** pour définir notamment la taille de l'image, le mode de prise de vue, les effets de couleur, l'équilibre des blancs et le mode nocturne. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *Configuration des options de l'appareil photo*, à la page 121.

6 Appuyez sur la touche pour prendre la photo.

7 Sélectionnez l'option voulue :

- **Album** : Permet d'afficher les photos que vous avez enregistrées.
- **Envoyer** : Permet d'envoyer la photo dans un message photo.

- **Nouv. prise** : Permet de prendre une nouvelle photo.
- **Utiliser comme** : Permet d'utiliser la photo comme fond d'écran ou photo d'identité.
- **Supprimer** : Permet de supprimer la photo.

– ou –

8 Configurez les options de photo. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *Affichage des photos*, à la page 124.

Configuration des options de l'appareil photo

Icônes affichées à l'écran en mode appareil photo

En mode de prise de photos (avant de prendre une nouvelle photo), sélectionnez une des icônes d'option pour activer diverses fonctions d'appareil photo.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Album** : Affiche les photos dans le dossier d'album photo.
- **Vidéo** : Permet d'accéder au mode de prise de photos / d'enregistrement de vidéos.
- **Capturer** : Permet de prendre une photo.

- **Luminosité** : Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de luminosité au moyen de la touche de navigation.

Remarque : Le zoom numérique est disponible uniquement lorsque la taille d'image choisie est VGA (480 x 640) ou QVGA (240 x 320).

Réglage des options en mode appareil photo

Options de prévisualisation

Vous pouvez prendre une photo sous différents modes. Lorsque vous changez de mode, l'indicateur correspondant s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

- **Taille de l'image** : Permet de définir la taille d'image, soit 2 M (1200 x 1600), 1 M (960 x 1280), VGA (480 x 640) ou QVGA (240 x 320).
- **Mode d'affichage** : Permet de choisir le mode Plein écran ou Image complète.
- **Effet de couleurs** : Permet de modifier les couleurs ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo. Les options offertes sont Désactivé, Monochrome, Sépia ou Négatif.
- **Équilibre des blancs** : Permet de choisir l'une des options suivantes : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Illuminer et Intérieur.

- **Mode nocturne** : Permet de choisir le réglage pour les photos de nuit.
- **Retardateur** : Permet d'appliquer un délai d'attente avant de prendre la photo. Vous pouvez choisir entre Désactiver, 3, 5 ou 10 secondes. Lorsque vous appuyez sur la touche de prise de photo, l'appareil attend le nombre de secondes indiqué avant de prendre la photo.
- **Mode photo** : Permet de choisir parmi les modes Normal, Prise en continu ou Prise de vue.
- **Qualité de l'image** : Permet de régler la qualité des photos à Super fin, Fin ou Normal.

Autres options

- **Masquer les icônes** : Permet de choisir les icônes de paramètres d'appareil photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.
- **Son de l'obturateur** : Permet de sélectionner un son à émettre lorsque l'objectif de l'appareil photo s'ouvre et se referme. Les sélections offertes sont Tonalité 1, Tonalité 2, Tonalité 3 et Désactivé.
- **Réinitialiser paramètres** : Permet de rétablir tous les réglages de l'appareil photo.

- **Réduction numérique du bruit** : Cette fonction permet de supprimer automatiquement le bruit image et d'améliorer les photos après la prise de vue.

Affichage des photos

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.
3. Appuyez sur 1 pour accéder à **Photos**. Lorsque vous accédez à ce menu, le téléphone affiche les photos en miniature, sous forme de petites vignettes. Appuyez sur les touches de navigation pour parcourir les photos.
4. Sélectionnez la photo désirée à l'écran.
5. Vous pouvez appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux fonctions suivantes :
   - **Utiliser comme** : Permet d'enregistrer la photo comme fond d'écran ou photo d'identité.
   - **Envoyer** : Permet d'envoyer la photo par message photo et par liaison Bluetooth.
   - **Imprimer par Bluetooth** : Permet d'envoyer la photo à une imprimante compatible Bluetooth.
   - **Supprimer** : Permet de supprimer la photo sélectionnée.

- **Choisir la destination par défaut** : Permet de changer l'emplacement de destination par défaut pour l'enregistrement des photos.
- **Déplacer** : Permet de transférer la photo sélectionnée dans l'autre mémoire de stockage.
- **Copier** : Permet de copier la photo sélectionnée dans l'autre mémoire de stockage.
- **Renommer** : Permet de renommer le fichier de photo.
- **Modifier image** : Permet de retoucher la photo. Les options de retouche comprennent Redimensionner, Recadrer, Pivoter, Ajustement couleurs, Filtre, Insérer, etc.
- **Sélection multiple** : Permet de sélectionner plusieurs fichiers de photo.
- **Réglages d'affichage** : Permet de trier par nom, date ou type ou de consulter les fichiers de photo dans la vue d'icône ou la vue de liste.
- **Information sur le fichier** : Permet d'afficher les détails de la photo, comme la taille, la date, la résolution, etc.

6 Appuyez sur (OK) pour visualiser la photo sélectionnée.

7 Pendant l'affichage d'une photo, vous pouvez également choisir l'option suivante :

Appareil photo

- **Diaporama** : Permet de visualiser toutes vos photos sous forme de diaporama.

Suppression d'une photo

Vous pouvez supprimer des photos une par une ou plusieurs à la fois.

1. Dans le menu **Photos**, sélectionnez la photo que vous désirez supprimer.
   Lorsque vous accédez à ce menu, votre téléphone affiche les photos dans une vue d'icône ou de liste, selon le mode sélectionné.
2. Appuyez sur la touche programmable **Options**, sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur OK.
3. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression.

Remarque : Si vous voulez supprimer plusieurs photos simultanément, choisissez **Sélection multiple**, sélectionnez les photos désirées et appuyez sur **Supprimer**.

Photos

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.
3. Appuyez sur 1 pour accéder à **Photos**.

Enregistrement d'une vidéo

Conseil : Si vous enregistrez une vidéo sous la lumière directe du soleil ou dans des conditions de forte luminosité, il est recommandé de vous placer entre la source lumineuse et le sujet pour que celui-ci soit suffisamment éclairé.

Appareil photo

1 Maintenez enfoncée la touche Appareil photo , sur la droite du téléphone, pour activer le mode caméscope.

– ou –

En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.

3 Appuyez sur 5 jkl pour accéder à **Vidéo**. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner **Enregistrer vidéo**.

4 Pour régler l'image, visez le sujet à l'aide du caméscope.

5 Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche programmable **Paramètres** pour définir notamment la taille de la vidéo, les effets de couleur, l'équilibre des blancs, la qualité vidéo, etc. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section *Configuration des options du caméscope*, à la page 129.

6 Sélectionnez l'icône Enregistrer pour commencer l'enregistrement de la vidéo.

– ou –

Appuyez sur la touche d'appareil photo pour commencer l'enregistrement de la vidéo.

7 Appuyez sur la touche programmable **Arrêter** lorsque vous souhaitez mettre fin à l'enregistrement.

8 Sélectionnez l'option voulue :

- **Album** : Affiche les vidéos enregistrées dans le dossier des vidéos.
- **Envoyer** : Permet d'envoyer la vidéo dans un message multimédia.
- **Nouv. prise** : Permet d'enregistrer un nouveau clip vidéo.
- **Lecture** : Permet de lire la vidéo enregistrée.
- **Supprimer** : Permet de supprimer la vidéo enregistrée.

Configuration des options du caméscope

Icônes affichées à l'écran en mode caméscope

1 En mode d'enregistrement par caméscope (avant d'enregistrer une nouvelle vidéo), sélectionnez une des icônes d'option pour activer diverses fonctions du caméscope.

- **Album** : Affiche les vidéos dans le dossier Vidéo/Album photo.
- **Photo** : Permet d'accéder au mode de prise de photos / d'enregistrement de vidéos.
- **Enregistrer** : Permet d'enregistrer une vidéo.
- **Zoom** : Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.

- **Luminosité** : Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de luminosité au moyen de la touche de navigation.

Configuration des options en mode caméscope

Options de prévisualisation

Vous pouvez enregistrer une vidéo sous différents modes. Lorsque vous changez de mode, l'indicateur correspondant s'affiche dans le haut de l'écran.

- **Taille de l'image** : Permet de définir la taille de l'image, soit QVGA (320 x 240) ou QCIF (176 x 144).
- **Effet de couleurs** : Permet de modifier les couleurs ou d'appliquer des effets spéciaux à la photo. Les options offertes sont Désactivé, Monochrome, Sépia ou Négatif.
- **Équilibre des blancs** : Permet de choisir l'une des options suivantes : Auto, Lumière du jour, Nuageux, Illuminer et Intérieur.
- **Qualité de la vidéo** : Permet de régler la qualité des vidéos à Super fin, Fin ou Normal.
- **Durée** : Permet de régler la durée pour le mode général ou le mode vidéo MMS.

Autres options

- **Masquer les icônes** : Permet de choisir les icônes de paramètres du caméscope qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.
- **Voix** : Permet de couper ou d'activer les sons d'un enregistrement vidéo.
- **Tonalités d'enregistrement** : Permet d'activer ou de désactiver cette option.
- **Réinit. réglages** : Permet de réinitialiser tous les paramètres du caméscope.

Lecture de vidéos

Pour accéder à vos vidéos :

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.

3 Appuyez sur 5 jkl pour accéder à **Vidéo**. Lorsque vous accédez à ce menu, le téléphone affiche les vidéos en miniature, sous forme de petites vignettes. Appuyez sur les touches de navigation pour parcourir les vidéos.

4 Sélectionnez la vidéo désirée à l'écran.

5 Vous pouvez appuyer sur la touche programmable **Options** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : Permet d'envoyer la vidéo en tant que message ou par liaison Bluetooth.
- **Supprimer** : Permet de supprimer la vidéo sélectionnée.
- **Déplacer** : Permet de transférer la vidéo sélectionnée dans l'autre mémoire de stockage.
- **Copier** : Permet de copier la vidéo sélectionnée dans l'autre mémoire de stockage.
- **Renommer** : Permet de renommer le fichier vidéo.
- **Sélection multiple** : Permet de sélectionner plusieurs fichiers vidéo.
- **Réglages d'affichage** : Permet de trier par nom, date ou type ou de consulter les fichiers de photo dans la vue d'icône ou la vue de liste.
- **Information sur le fichier** : Permet d'afficher les détails de la vidéo, comme la taille, la date, la résolution, etc.

6 Appuyez sur la touche (OK) pour lire la vidéo sélectionnée.

7 Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez sélectionner les options suivantes :

- **Répéter** : Permet de répéter la lecture de la vidéo sélectionnée ou de toutes les vidéos.

- **Capturer** : Pendant la lecture d'une vidéo, permet de capturer l'image d'une scène particulière pour l'enregistrer au format JPG.

Réglage du volume pendant la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, appuyez sur la touche de navigation **haut ou bas**. Vous pouvez aussi appuyer sur les touches de volume situées sur le côté du téléphone.

Média

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire de votre téléphone, de façon à pouvoir accéder facilement à vos images, sons, vidéos et jeux. Vous pouvez également enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Le stockage des fichiers sur une carte mémoire permet de libérer de l'espace dans la mémoire du téléphone.

Pour accéder au menu Média :

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.

Vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédias.

Photos

Le dossier Photos présente la liste des photos téléchargées ou prises à l'aide de l'appareil photo du téléphone.

Lecteur de musique

Votre téléphone est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite.

Pour accéder au lecteur de musique

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.

3 Appuyez sur 2 abc pour ouvrir le **lecteur de musique**, puis appuyez sur OK.

Cette option vous permet d'accéder à plusieurs dossiers :

Toutes les chansons – Contient toutes les chansons stockées dans votre téléphone, à l'exception des chansons préchargées par défaut.

Listes d'écoute – Regroupe toutes les listes de musique que vous avez créées.

Artistes – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le nom de l'artiste.

Albums – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon l'album.

Genres – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le genre.

Lecture aléatoire des chansons – Permet de lire vos pistes dans un ordre aléatoire.

Remarque : Les droits d'auteur associés aux fichiers musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux et des lois nationales sur le droit d'auteur. Il peut donc être nécessaire d'obtenir une permission ou une licence pour reproduire ou copier de la musique. Les lois de certains pays interdisent la copie privée d'un objet protégé par le droit d'auteur.
Avant de télécharger ou de copier un fichier, veuillez vérifier les lois du pays concerné relativement à l'utilisation de l'objet.

Transfert de musique sur votre téléphone

Le moyen le plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est d'utiliser la liaison Bluetooth ou votre câble de données.

1. Assurez-vous que la liaison Bluetooth est activée et que les deux périphériques sont connectés.
2. Sélectionnez le fichier de musique sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer par Bluetooth.
3. Lorsque l'autre périphérique envoie le fichier, vous devez choisir Oui sur votre téléphone pour l'accepter.
4. Le fichier devrait s'afficher dans le sous-menu **Toutes les chansons** du **Lecteur de musique**.

AVERTISSEMENT : Lorsque vous utilisez la carte mémoire, vous ne devez pas supprimer ou modifier le dossier LGSYS. Sinon, le lecteur de musique risque de ne pas fonctionner correctement. Pour pouvoir lire de la musique, la carte mémoire doit comporter un minimum de 2 Mo d'espace libre. De l'espace supplémentaire pourrait être nécessaire si vous avez beaucoup de chansons.

Lecture d'une chanson

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.
3. Appuyez sur 2 abc pour accéder au **Lecteur de musique**.
4. Sélectionnez l'un des dossiers et la chanson que vous désirez écouter.
5. Appuyez sur la touche programmable **Pause** pour arrêter temporairement la lecture.
6. Appuyez sur la touche de navigation **droite** pour passer à la chanson suivante.
7. Appuyez sur la touche de navigation **gauche** pour retourner à la chanson précédente.

Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier Listes d'écoute.

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.
3. Appuyez sur 2 abc pour accéder au **Lecteur de musique**.
4. Appuyez sur 2 abc pour accéder à **Listes d'écoute**.
5. Appuyez sur la touche programmable **Nouveau** et entrez le nom de la liste d'écoute. Appuyez ensuite sur la touche programmable **Enregistrer**. Vous retournez alors à l'écran Listes d'écoute. Sélectionnez la liste que vous venez de créer et appuyez sur la touche programmable **Ajouter**.
6. Toutes les chansons stockées dans votre téléphone sont affichées. Sélectionnez chacune des chansons que vous voulez inclure dans la liste d'écoute; un crochet apparaît à côté du nom des chansons sélectionnées.
7. Appuyez sur OK.

Sons

Le dossier des Sons contient les sons téléchargés, les Sons par défaut et les Enregistrements vocaux.

Vous pouvez utiliser ce dossier pour gérer, envoyer ou définir des sons comme sonnerie.

Vidéo

Le dossier Vidéo comprend la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées à l'aide de votre téléphone.

Jeux et applications

Parcourir les applications

Cette option vous permet de télécharger des jeux supplémentaires sur le site Web de VIDÉOTRON.

Média

Images

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste des images, notamment les images par défaut chargées dans votre téléphone, les images que vous avez téléchargées ou qui ont été téléchargées depuis le serveur Web ou encore celles que vous avez reçues dans des messages. Vous pouvez définir une image comme arrière-plan.

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Média**.
3. Appuyez sur 3 def pour accéder à **Images**.
4. Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez afficher.

Papiers peints

Grâce à la fonction Parcourir les papiers peints, vous pouvez accéder au site Web de VIDÉOTRON pour télécharger de nouvelles images à l'aide du navigateur.

Remarque : Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés lorsque vous téléchargez des papiers peints.

Autres fichiers

Le dossier Autres fichiers est utilisé pour stocker des fichiers qui ne sont pas des photos, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il joue le même rôle que le dossier Documents. Vous pourriez constater que lorsque vous transférez des fichiers de votre ordinateur vers votre téléphone, les fichiers sont stockés dans le dossier Autres.

Si tel est le cas, vous pouvez déplacer les fichiers.

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers permet de trier tous les fichiers, y compris les fichiers audio, les photos, les vidéos et les autres fichiers. Vous pouvez aussi créer un nouveau dossier pour classer les fichiers selon vos besoins.

Agenda

L'agenda vous permet de définir des alarmes, de planifier des rendez-vous, de consulter le calendrier, de créer des tâches, d'effectuer des calculs mathématiques simples, de vérifier les fuseaux horaires, de convertir des unités de mesure, de régler la minuterie et d'utiliser le chronomètre.

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.

Commande vocale

La commande vocale est la fonction par laquelle le moteur de reconnaissance vocale de votre téléphone identifie votre voix et exécute les commandes données. Lorsque vous activez la fonction de commande vocale, vous avez le choix entre cinq commandes : **Appeler <nom ou numéro>, Écouter la boîte vocale, Appels manqués, Messages** et **Heure et date**.

Pour activer la fonction de commande vocale :

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.

3 Appuyez sur [1] pour accéder à **Commande vocale**.

- OU -

En mode veille, maintenez enfoncée la touche [←] Effacer.

Appeler <nom ou numéro>

Cette fonction est activée seulement si vous dites la commande « Appeler » puis prononcez un nom enregistré dans le carnet d'adresses ou un numéro de téléphone. Veuillez noter que des bruits environnants peuvent causer des interférences et empêcher le téléphone d'afficher des noms ou numéros.

Vous avez également le choix de préciser le type de numéro désiré à la fin de l'énoncé, par exemple « Mobile », « Maison » ou « Travail ».

- Commandes de suivi disponibles
  - **Oui** : Effectuer l'appel.
  - **Non** : Passe au prochain résultat.
  - **Annuler** : Permet de revenir au menu principal des commandes vocales.
  - **Quitter** : Désactive la fonction de commande vocale.
  - **Suivant** : Passe au résultat suivant.

Agenda

Écouter la boîte vocale

Cette commande est activée lorsque l'utilisateur dit « Écouter la boîte vocale ».

L'utilisateur est ensuite connecté automatiquement à la boîte vocale.

Appels manqués

Cette commande est activée lorsque vous dites « Appels manqués ».

Le téléphone affiche alors la liste des appels manqués.

- Commandes de suivi disponibles
  - **Oui** : Effectuer l'appel.
  - **Non** : Passe au prochain résultat.
  - **Annuler** : Permet de revenir au menu principal des commandes vocales.
  - **Quitter** : Désactive la fonction de commande vocale.
  - **Suivant** : Passe au résultat suivant.

Messages

Cette commande est activée lorsque vous prononcez le mot « Messages ». Le téléphone affiche alors les détails des messages SMS ou MMS non lus.

Heure et date

Cette commande est activée lorsque vous dites « Heure et date ». Le téléphone affiche alors l'heure et la date locales actuelles.

Options de commande vocale

Lorsque l'option Commande vocale est activée, vous pouvez appuyer sur la touche programmable **Options** pour

afficher les options suivantes :

- **Mode**
  - **Vitesse** : Vous n'entendez plus les invites vocales du téléphone lorsque la fonction Commande vocale est activée, ce qui accélère le processus.
  - **Normal** : Vous entendez les commandes vocales lorsque la fonction Commande vocale est activée.
- **Meilleure correspondance**
  - **1 concordance** : Le téléphone affiche la correspondance la plus probable lors des recherches de numéro dans le carnet d'adresses.
  - **4 concordances** : Le téléphone affiche les quatre correspondances les plus probables lors des recherches de nom dans le carnet d'adresses.

Agenda

- **Sensibilité**
  - **Élevée/Moyenne/Faible**
- **Haut-parl Oui**
  - **Mode automatique activé** : Lorsque cette option est sélectionnée, le son est assez fort pour que vous l'entendiez à distance.
  - **Non** : Lorsque cette option est sélectionnée, le son est plus faible et vous ne pouvez pas l'entendre à distance.

Réveil

Pour ouvrir l'application Réveil :

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.

3 Appuyez sur 2 abc pour accéder à **Réveil**.

Pour régler le réveil :

1 Appuyez sur la touche programmable **Nouveau** pour enregistrer une nouvelle alarme.

2 Sélectionnez l'option **Heure**. Indiquez l'heure à laquelle l'alarme doit sonner.

3 Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour sélectionner l'option **Répéter**.

4 Choisissez la manière dont l'alarme doit être répétée : Une fois, Quotidien, Lun ~ Ven, Sam ~ Dim, Sauf congé ou Sélectionner un jour de semaine.

5 Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour sélectionner l'option **Tonalité d'alarme**, qui permet de choisir un son pour l'alarme. Appuyez sur la touche programmable **Liste** pour afficher la liste des sons disponibles.

6 Ajoutez un mémo pour l'alarme, puis sélectionnez **Enregistrer** lorsque vous avez terminé. Le mémo entré sera affiché lorsque l'alarme sonnera.

Remarques : Vous pouvez définir jusqu'à 5 alarmes.
Par défaut, votre téléphone est réglé au format 12 heures. Pour changer de format d'heure, reportez-vous à la section *Heure et date*, à la page 146.

Agenda

Calendrier

Ajout d'un événement à votre agenda

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.
3. Appuyez sur 3 def pour accéder au **Calendrier**.
4. Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
5. Appuyez sur la touche programmable **Nouveau**.
6. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer.
7. Dans le champ **Durée**, indiquez l'heure à laquelle l'événement doit se terminer.
8. Si vous voulez préciser l'objet de l'événement ou ajouter une note, appuyez sur **Objet** et saisissez l'information désirée.
9. Pour configurer une alarme ou pour indiquer que l'événement se répétera, sélectionnez **Alarme/ Répéter** et réglez l'option désirée.
10. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement dans votre calendrier.

Les dates où vous avez enregistré des événements sont indiquées au moyen d'un cercle rouge.

Bloc-notes

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.
3 Appuyez sur 4 ghi pour accéder au **Bloc-notes**.
4 Appuyez sur la touche programmable **Nouveau**.
5 Entrez votre mémo et appuyez sur **Enregistrer**.
6 Votre mémo sera affiché la prochaine fois que vous ouvrirez l'application.

CONSEIL : Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez le mémo que vous désirez modifier et appuyez sur la touche programmable **Options**, puis sur **Modifier**.

Calculatrice

Cette fonction vous permet d'utiliser le téléphone comme calculatrice. La calculatrice comprend les fonctions arithmétiques de base.

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.
3 Appuyez sur 5 jkl pour accéder à **Calculatrice**.

4 Entrez le premier chiffre à l'aide des touches numériques.

5 Entrez l'opération à calculer en appuyant sur la touche de navigation correspondante indiquée dans l'illustration. La touche * permet d'insérer le signe de décimale. La touche # permet d'insérer des parenthèses.

– ou –

Appuyez sur la touche programmable **Fonction** et sélectionnez une des opérations proposées (comme le cosinus). Appuyez ensuite sur OK.

6 Entrez le nombre suivant.

7 Appuyez sur OK pour afficher le résultat.

8 Répétez les étapes 1 à 6 autant de fois que nécessaire.

Horloge mondiale

Cette fonction vous permet d'afficher l'heure dans divers fuseaux horaires. Vous pouvez régler le premier paramètre selon votre ville de résidence et utiliser le deuxième pour obtenir l'heure dans d'autres villes.

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.

3 Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Horloge mondiale**.

4 Appuyez sur la touche programmable **Nouveau** pour rechercher une ville.

5 Appuyez sur les touches de navigation droite ou gauche pour rechercher une ville ou un fuseau horaire dans la liste.

6 Appuyez sur la touche vers le bas pour sélectionner l'option **Modifier le nom de la ville**. Vous pouvez modifier le nom de la ville.

7 Appuyez sur la touche vers le bas pour sélectionner l'option **Heure avancée**. Appuyez sur les touches de navigation droite ou gauche pour activer le paramètre d'heure avancée.

8 Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**.

Tâches

Cette fonction permet de définir une liste de tâches.

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.

3 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder aux **Tâches**.

4 Appuyez sur la touche programmable **Nouveau** pour créer une nouvelle tâche.

5 Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner les options **Date d'échéance**, **Remarque**, **Priorité** et **État**. Vous pouvez définir les éléments de la tâche.

6 Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

Chronomètre

Cette fonction permet d'utiliser le téléphone comme chronomètre.

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu**.

2 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.

3 Appuyez sur 8 tuv pour accéder au **Chronomètre**.

4 Appuyez sur 1 pour enregistrer un nouveau temps.

5 Appuyez sur 2 abc pour voir le temps enregistré.

Calculatrice de pourboires

Cette fonction permet de calculer le montant du pourboire selon un pourcentage. Suivez les procédures suivantes pour calculer un pourboire.

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.

3 Appuyez sur 9 wxyz pour accéder à **Calculatrice de pourboires**.

4 Dans le champ **Fac tot**, entrez le montant total de la facture.

5 Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour sélectionner l'option Pourboire (%). La valeur par défaut est 15, mais vous pouvez la modifier.

6 La valeur du champ **Pourboire (%)** est calculée en fonction du montant de la facture et du pourcentage entrés.

7 Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour accéder au champ **Fractionner**, afin de changer le nombre de personnes qui contribuent au pourboire.

8 Le champ **Dû** indique la part de chacun.

Convertisseur d'unités

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.

2 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à l'**Agenda**.

3 Appuyez sur ▭ ⊥ pour accéder au **Convertisseur d'unités**.

4 Sélectionnez le type d'unité à convertir : **Zone**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou Vitesse.

5 Vous pouvez ensuite sélectionner l'unité et entrer la valeur à convertir.

6 La valeur correspondante apparaît à l'écran. Faites défiler la liste pour accéder aux autres conversions d'unités.

Familiarisation avec les contacts

Cette section explique comment utiliser et gérer les entrées de contacts. Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM.

Enregistrement d'un numéro dans la mémoire du téléphone

Par défaut, les numéros de téléphone que vous enregistrez dans vos contacts sont stockés dans la mémoire intégrée du téléphone. Vous pouvez choisir de les enregistrer sur la carte SIM ou changer d'emplacement de stockage par défaut, de sorte que les nouvelles entrées de contacts soient toujours enregistrées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM. De plus, vous pouvez copier dans la mémoire du téléphone tous les numéros enregistrés sur votre carte SIM.

Remarque : Lorsque vous copiez un numéro de la carte SIM dans la mémoire du téléphone, le numéro figure deux fois dans votre liste de contacts.

Familiarisation avec les contacts

Remarque : Lorsque vous enregistrez une entrée de contact sur votre carte SIM, seuls le nom et le numéro de téléphone sont enregistrés. Pour pouvoir enregistrer des renseignements supplémentaires, comme des notes ou l'adresse de courriel du contact, vous devez enregistrer le contact dans la mémoire intégrée du téléphone.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Contacts**.

2 Sélectionnez **Ajouter comme nouveau contact**.

3 Entrez le prénom de la personne dans la zone de texte **Prénom**. Appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour accéder à la zone de texte suivante.

Pour en savoir plus sur la méthode de saisie des caractères, reportez-vous à la section *Saisie en mode alphabétique*, à la page 101.

4 Entrez le nom de famille la personne dans la zone de texte **Nom**.

5 Sélectionnez un champ à l'aide des touches de navigation et entrez les renseignements sur le contact.

Les options proposées sont les suivantes :

- **[Mobile]** : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone mobile du contact.
- **[Maison]** : Permet d'enregistrer le numéro de téléphone du domicile du contact.
- **[ID Messenger]** : Permet d'enregistrer l'identifiant AIM.
- **[Mémoire]** : Permet de sélectionner la mémoire de stockage des renseignements sur le contact. (Vous avez le choix entre la mémoire du téléphone ou la carte SIM.)
- **[Écran externe]** : Permet de changer l'option d'écran externe pour le contact.
- **[Éclairage secret]** : Permet de changer l'option d'éclairage secret pour le contact.
- **[Adresse Web]** : Permet d'entrer une adresse de page Web pour le contact.
- **[Entreprise]** : Permet d'associer le numéro entré au bureau du contact.
- **[Adresse]** : Permet de définir l'adresse du contact.

- **[Sonnerie]** : Permet d'attribuer une sonnerie particulière au contact.
- **[Groupe]** : Permet d'associer le contact à un groupe particulier (les options par défaut sont Collègues, Famille, Amis, École ou Aucun Groupe).
- **[Fête]** : Permet d'entrer la date de naissance du contact.
- **[Anniversaire]** : Permet de définir une date d'anniversaire ou un jour spécial.
- **[Mémo]** : Permet d'entrer des renseignements supplémentaires sur le contact.

6 Appuyez sur OK pour enregistrer les modifications. Les données sont sauvegardées dans votre téléphone et elles deviennent accessibles dans la liste de contacts.

7 Appuyez sur pour retourner à l'écran de veille.

Enregistrement d'un numéro sur la carte SIM

Par défaut, les numéros de téléphone que vous enregistrez dans vos contacts sont stockés dans la mémoire intégrée du téléphone. Pour pouvoir enregistrer un numéro sur votre carte SIM, vous devez d'abord modifier l'option d'enregistrement par défaut.

Remarque : Lorsque vous copiez un numéro de la carte SIM dans la mémoire du téléphone, le numéro figure deux fois dans votre liste de contacts.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **Gestion SIM**.

2 Sélectionnez l'option de menu désirée et appuyez sur (OK).

Copier sur la carte SIM : Les contacts sélectionnés seront copiés sur la carte SIM depuis la mémoire intégrée du téléphone.

Copier de SIM : Les contacts sélectionnés seront copiés dans la mémoire intégrée du téléphone depuis la carte SIM.

Supprimer de SIM : Les contacts sélectionnés seront supprimés de votre carte SIM.

3 Sélectionnez les contacts et appuyez sur la touche programmable droite pour les copier ou les supprimer.

4 Au besoin, appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer l'opération.

Familiarisation avec les contacts

Recherche d'un contact

Une fois qu'un contact est enregistré, il est facile de le retrouver.

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **Contacts**. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche programmable **Contacts** depuis le mode veille.

Raccourci : En mode veille, appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour accéder à la liste de contacts.

2 Tapez les premières lettres du nom dans la zone de texte.
La correspondance la plus probable sera affichée. Appuyez sur les touches de navigation haut ou bas pour sélectionner le contact désiré.

3 Une fois le contact trouvé, appuyez sur pour composer le numéro, appuyez sur la touche programmable **Message** pour envoyer un message texte, ou appuyez sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options de contact suivantes :

- **Ajouter comme nouveau contact** : Vous accédez au menu d'ajout de nouveau contact.
- **Modifier** : Permet de modifier le nom et le numéro du contact sélectionné.

- **Supprimer** : Permet de supprimer l'entrée sélectionnée.
- **Envoyer contact avec** : Permet d'envoyer l'entrée de contact sélectionnée par message texte, message multimédia ou Bluetooth.
- **Sélection multiple** : Permet de sélectionner plusieurs entrées de contacts pour les supprimer ou les envoyer.
- **Gestion SIM** : Permet de copier le contact sur la carte SIM ou de le supprimer de la carte.
- **Paramètres du répertoire** : Permet de sélectionner les contacts qui seront affichés. Les options offertes sont Téléphone et carte SIM, Téléphone seulement et Carte SIM uniquement.
- **Mode d'entrée de texte** : Permet de choisir la méthode de saisie du texte pour la recherche des contacts.
- **Paramètres d'entrée de texte** : Permet de régler les options Langue d'entrée de texte (Anglais, Français ou Espagnol), Liste de mots disponibles en mode T9, Prédiction mot suivant T9 et Dictionnaire T9.

4 Si vous avez sélectionné la touche programmable **Afficher** à l'étape 3, sélectionnez un numéro et appuyez sur la touche programmable **Options** pour accéder aux options supplémentaires suivantes :

- **Modifier** : Permet de modifier le nom et le numéro de l'entrée.
- **Envoyer contact avec** : Permet d'envoyer l'entrée de contact sélectionnée par message texte, message multimédia ou Bluetooth.
- **Copier sur la carte SIM/Copier sur téléphone** : Permet de copier l'entrée de contact sélectionnée.
- **Supprimer** : Permet de supprimer de vos contacts le numéro sélectionné.
- **Définir un numéro de composition abrégée** : Permet d'attribuer un numéro de composition abrégée au contact sélectionné.
- **Utiliser comme num. principal** : Permet de définir le numéro sélectionné comme numéro de téléphone principal lorsque vous appelez le contact.
- **Envoyer contact avec** : Permet d'envoyer l'entrée de contact sélectionnée par message texte, message multimédia ou Bluetooth.

5 Appuyez sur la touche programmable **Appel** ou sur pour composer le numéro sélectionné. Ou bien, appuyez sur la touche programmable **Message** pour envoyer un message texte.

Composition d'un numéro à partir des contacts

Une fois que vous avez enregistré des numéros de téléphone dans votre répertoire, vous pouvez communiquer facilement et rapidement avec vos contacts. Il suffit de sélectionner un contact et d'appuyer sur .

Création et modification d'un groupe d'appel

Pour créer un nouveau groupe :

1 En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **Groupes**.

2 Appuyez sur la touche programmable **Nouveau** dans l'écran Groupes.

3 Entrez un nom dans le champ **Nom de groupe**.

4 Sélectionnez les champs que vous souhaitez modifier et appuyez sur OK.
Les options disponibles sont les suivantes :

- **Éclairage frontal** : Permet de choisir l'écran externe avec le groupe d'appel.
- **Éclairage secret** : Permet de choisir l'éclairage secret avec le groupe d'appel.
- **Sonnerie** : Permet de choisir une sonnerie associée au groupe d'appel.
- **Mémoire** : Permet de choisir l'emplacement de mémoire associé au groupe d'appel.

5 Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.

6 Appuyez sur pour revenir au mode veille.

Pour modifier un groupe :

1 Ouvrez l'écran **Groupes** et appuyez sur la touche de navigation pour faire défiler la liste.

2 Sélectionnez le groupe désiré et appuyez sur **Options** ⇨ **Modif. groupe**.

3 Modifiez le groupe et appuyez sur la touche programmable **Enregistrer** pour sauvegarder vos modifications.

Composition abrégée

Une fois que vous avez enregistré des numéros de téléphone dans votre répertoire, vous pouvez configurer jusqu'à huit entrées de composition abrégée. Vous pouvez ensuite composer rapidement ces numéros en appuyant sur la touche numérique correspondante.

Pour composer un numéro associé à un numéro de composition abrégée, maintenez enfoncée la touche numérique (de 1 à 9) en mode veille. L'appel est automatiquement effectué en fonction du numéro attribué.

Configuration des numéros de composition abrégée

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **Composition abrégée**.
2. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner le numéro de composition abrégée voulu, puis appuyez sur la touche programmable **Attribuer**.
3. Sélectionnez une entrée de contact dans la liste et appuyez sur la touche programmable **Attribuer**.
4. Appuyez sur pour retourner à l'écran de veille.

Familiarisation avec les contacts

Remarque : L'emplacement de mémoire 1 est réservé au numéro de la boîte vocale et vous ne pouvez pas modifier cette touche de composition abrégée.

Suppression du répertoire complet de contacts

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM en une seule opération.

Important : Une fois que vous avez supprimé les entrées de contacts, il n'est plus possible de les récupérer.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **Gestion SIM** ⇨ **Supprimer de SIM**.
2. Appuyez sur **Options** ⇨ **Sélectionner tout**, de manière à cocher toutes les entrées de contacts sur la carte SIM. Appuyez ensuite sur la touche programmable **Supprimer**.
3. Appuyez sur la touche programmable **Oui** pour confirmer la suppression.
4. Appuyez sur pour retourner à l'écran de veille.

Ma carte de visite (Mes infos)

La fonction Mes infos permet d'afficher et de modifier tous vos renseignements personnels de contact, notamment votre nom et vos numéros de téléphone. Vous pouvez envoyer les renseignements enregistrés dans des messages ou par liaison Bluetooth.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Contacts** ⇨ **Mes infos**.
2. Appuyez sur la touche programmable **Modifier**.
3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner un champ et entrer des renseignements, au besoin.
4. Appuyez sur la touche programmable **Enregistrer** lorsque vous avez terminé.
5. Vous pouvez envoyer votre carte de visite en appuyant sur la touche programmable **Options**. Vous pouvez également l'envoyer par message texte, message multimédia ou liaison Bluetooth.

Modification des paramètres

Cette section présente les paramètres sonores et les réglages du téléphone. Elle couvre notamment les paramètres d'affichage, de sécurité et de mémoire ainsi que d'autres paramètres disponibles sur votre téléphone.

Son

Vous pouvez personnaliser divers paramètres sonores.

Téléchargement de sonneries

Avec l'option Parcourir HiFi Ringers, vous pouvez accéder rapidement au site Web de VIDÉOTRON et utiliser le navigateur Web pour télécharger les nouvelles sonneries HiFi Ringers.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Son** ⇨ **Télécharger sonneries**.
2. Utilisez le navigateur pour acheter des sonneries supplémentaires.

Remarque : Des frais supplémentaires peuvent vous être imposés lorsque vous téléchargez des sonneries.

Volume

Ce menu permet de régler le volume des sonneries et alertes, des appels, de la lecture multimédia et de tonalités des touches. Vous pouvez choisir entre

sept niveaux de volume (ou les modes Tous muets ou Vibration tous).

Utilisez la touche de volume **Haut** ou **Bas** pour régler le volume de la sonnerie en mode veille (le téléphone étant ouvert), ou encore pour régler le volume du haut-parleur durant un appel ou pendant la lecture de la musique de fond.

Sonnerie

Sons

Ce menu vous permet de choisir une sonnerie. Sélectionnez Sonnerie et appuyez sur (OK). Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner une sonnerie, puis appuyez sur la touche programmable **Définir**.

Type d'alerte

Ce menu permet de définir la manière dont vous êtes informé des appels entrants. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner un type d'alerte.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Sonnerie** : Le téléphone émet la sonnerie sélectionnée dans le menu Sons.
- **Sonnerie et vibration** : Le téléphone émet une sonnerie et vibre simultanément.
- **Sonnerie après vibration** : Le téléphone vibre d'abord puis commence à sonner.

Modification des paramètres

Remarque : Le sous-menu Sonnerie comprend des options supplémentaires, comme Alerte d'appel et Augmenter la sonnerie.

Tonalité message

Ce menu permet de définir les préférences de sonnerie des messages entrants. Vous pouvez définir les options de sons, de type d'alerte et de rappel.

Appuyez sur la touche de navigation pour effectuer vos sélections.

Tonalité d'alerte

Ce menu vous permet de définir la tonalité d'alerte. Vous pouvez définir la tonalité d'alerte et le type d'alerte.

Appuyez sur la touche de navigation pour effectuer vos sélections.

Tonalité des touches

Ce menu vous permet de sélectionner un bip, une mélodie ou le mode silencieux pour la tonalité des touches.

Appuyez sur la touche de navigation pour effectuer vos sélections.

Tonalité activée/désactivée

Ce menu vous permet de régler le téléphone pour qu'il émette une tonalité lorsqu'il est mis sous tension ou hors tension.

Affichage

Ce menu vous permet de régler différents paramètres d'affichage et de rétroéclairage.

En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Affichage**.

Télécharger des images

Ce menu vous permet de télécharger des papiers peints (ou fonds d'écran) supplémentaires au moyen du navigateur.

Fond d'écran

Ce menu vous permet de changer l'image d'arrière-plan qui est affichée en mode veille.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Images** : Permet de choisir une photo dans le dossier Images.
- **Fond d'écran photo** : Permet de choisir une photo à utiliser comme papier peint.
- **Fond d'écran horloge** : Permet de choisir une horloge à utiliser comme papier peint.

Modification des paramètres

- **Fond d'écran mémo** : Permet de choisir un mémo à utiliser comme papier peint.
- **Couleurs** : Permet de choisir une couleur à utiliser comme papier peint.

Thème de couleur

Ce menu vous permet de modifier le thème d'affichage du téléphone.

Écran externe

Ce menu vous permet de modifier les paramètres d'affichage externe DEL.

Éclairage secret

Ce menu vous permet de modifier le style et la couleur de l'éclairage dans la partie supérieure.

Polices

Ce menu vous permet de modifier le type ou la taille des polices du clavier numérique, des menus et des listes.

Horloge et Calendrier

Ce menu vous permet de sélectionner le type d'horloge et de calendrier : Numérique petit, Grand numérique, Analogique, Horloge double, Calendrier ou Désactivé.

Luminosité

Ce menu vous permet de régler la luminosité de l'écran selon les différentes conditions d'éclairage.

Durée rétroéclairage

Ce menu vous permet de sélectionner la durée de rétroéclairage du clavier et de l'écran principal.

Style du menu principal

Ce menu vous permet de modifier le style d'écran du menu principal.

Style Liste

Style Grille

Modification des paramètres

Bluetooth®

À propos de Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée permettant d'échanger des données sur une distance d'environ 10 mètres sans connexion physique.

Contrairement à la connexion infrarouge, vous n'avez pas besoin d'aligner les appareils pour transférer l'information par liaison Bluetooth. Lorsque les appareils sont à portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger des données même si les appareils se trouvent dans deux pièces différentes.

Activer/Désactiver la liaison Bluetooth

Cette option vous permet d'**activer** ou de **désactiver** la liaison Bluetooth.

1. En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Bluetooth**.
2. Sélectionnez **Activer/Désactiver** et appuyez sur (OK).

Mes appareils

Ce menu vous permet d'accéder aux appareils que vous avez déjà couplés par liaison Bluetooth.

Mes infos Bluetooth

La spécification Bluetooth est un protocole qui décrit la manière dont fonctionne la technologie sans fil à courte portée, tandis que les profils individuels décrivent les services pris en charge par les divers appareils. Pour en savoir plus, reportez-vous au sous-menu **Services compatibles**.

Divers profils sont disponibles, entre autres :

- **Casque** : Le casque d'écoute Bluetooth peut être utilisé pour les appels entrants et sortants.
- **Mains libres** : L'appareil mains libres Bluetooth (par exemple, une trousse de voiture) peut être utilisé pour les appels entrants et sortants.

Réglages tél.

Vous pouvez personnaliser divers paramètres du téléphone.

En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Réglages tél**.

Date et heure

Ce menu permet de modifier l'heure et la date affichées.

En mode veille, appuyez sur **Menu** ⇨ **Paramètres** ⇨ **Réglages tél.** ⇨ **Date et heure**.

Les options proposées sont les suivantes :

Modification des paramètres

- **Régler la date** : Permet de changer la date.
- **Format de date** : Permet de sélectionner un des formats suivants : jjj, MMM JJ, MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA ou AAAA/MM/JJ.
- **Définir l'heure** : Permet de régler l'heure, les minutes, l'indication AM/PM et l'heure avancée.
- **Format heure** : Permet de définir l'affichage de l'heure au format 12 heures ou 24 heures.
- **Mise à jour automatique** : Permet d'obtenir les données d'heure du réseau de VIDÉOTRON.
  - **Activer** : Le téléphone met automatiquement à jour la date et l'heure dans le fuseau horaire actuel à partir des données du service réseau.
  - **Désactiver** : Vous devez régler manuellement la date et l'heure.

Langue

Ce menu permet de choisir la langue du téléphone. Vous pouvez choisir parmi les options Automatique, Anglais, Espagnol et Français.

Activation de la discrétion par mouvement

Ce menu vous permet de couper la sonnerie durant un appel entrant en retournant simplement le téléphone.

Définir les raccourcis

Vous pouvez définir des raccourcis pour les touches Haut, Bas, Gauche et Droite. Si vous définissez la touche Haut en tant que raccourci vers les registres d'appels, vous accédez directement aux registres chaque fois que vous appuyez sur la touche Haut à l'écran d'accueil.

Régler le mode Vol

Le mode Vol vous permet d'utiliser plusieurs fonctions de votre téléphone, comme les jeux, l'enregistreur vocal, etc., pendant que vous êtes en avion ou dans toute autre zone où la connectivité sans fil est interdite. En mode Vol, le téléphone ne peut pas envoyer ni recevoir d'appels, ni accéder à des informations en ligne.

Sécurité

La fonction Sécurité vous permet d'empêcher que d'autres personnes utilisent votre téléphone et de restreindre le type d'appels permis. Divers codes et mots de passe sont utilisés pour protéger les fonctions de votre téléphone.

Modification des paramètres

Verrouillage du téléphone

Cette fonction permet de verrouiller le téléphone afin d'empêcher toute utilisation non autorisée. Vous aurez besoin d'un code de sécurité pour le déverrouiller.

Lorsque cette fonction est activée, l'appareil est verrouillé et vous devez entrer le mot de passe à quatre chiffres du téléphone pour pouvoir l'utiliser. Les options offertes sont : Au démarrage, Au changement de SIM ou Verrouiller le téléphone.

Remarque : Pour modifier le mot de passe du téléphone, reportez-vous à la section *Changer les codes*, à la page 180.

Demande code PIN

Lorsque la fonction de demande de code PIN est activée, vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous mettez votre téléphone sous tension. Par conséquent, aucune personne ignorant ce code ne peut utiliser votre appareil à votre place.

Remarque : Pour pouvoir activer ou désactiver la fonction de demande de code PIN, vous devez d'abord entrer votre propre code PIN.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Activer** : Vous devez entrer le code PIN chaque

fois que vous allumez votre téléphone.

- **Désactiver** : Aucun code PIN n'est demandé lorsque vous allumez le téléphone.

Num FDN

Le mode de numéro FDN (Fixed Dial Number), s'il est pris en charge par votre carte SIM, vous permet de limiter les appels sortants à un ensemble restreint de numéros de téléphone.

Les options proposées sont les suivantes :

- **FDN act/désact** : Vous ne pouvez effectuer des appels qu'aux numéros enregistrés dans la liste FDN. Vous devez entrer votre code PIN2, que vous pouvez obtenir auprès du service à la clientèle de VIDÉOTRON.
- **Liste FDN** : Vous pouvez consulter, modifier et ajouter des numéros dans la liste FDN. Vous devez entrer le code PIN2 pour pouvoir modifier la liste.

Changer code

Ce menu vous permet de sélectionner le type de code, soit Code sécurité, PIN1 ou PIN2.

Code de sécurité

Cette fonction vous permet de remplacer votre code de sécurité actuel par un nouveau code. Vous devez entrer votre code de sécurité actuel pour pouvoir en définir un nouveau.

Modification des paramètres

Remarque : Le code de sécurité actuel est celui que vous avez défini lors de l'activation initiale de la fonction de mot de passe. Le code de sécurité par défaut est « 0000 ».

Une fois que vous avez entré un nouveau code de sécurité, vous êtes invité à le confirmer en l'entrant une deuxième fois.

Remarque : Si vous changez le code de sécurité, n'oubliez pas de le prendre en note et de le conserver dans un endroit sûr. Si vous oubliez votre code de sécurité, vous devrez faire réparer votre téléphone pour le déverrouiller.

PIN1

Cette fonction vous permet de modifier votre PIN1 actuel, si la fonction Demande de code PIN est activée. Vous devez d'abord entrer votre code PIN1 actuel pour pouvoir indiquer un nouveau code.

Une fois que vous avez entré un nouveau code PIN1, vous êtes invité à le confirmer en l'entrant une deuxième fois.

PIN2

Cette fonction vous permet de remplacer votre code PIN2 actuel. Vous devez d'abord entrer votre code PIN2 actuel (fourni par VIDÉOTRON) pour

pouvoir indiquer le nouveau. Une fois que vous avez entré un nouveau code PIN2, vous êtes invité à le confirmer en l'entrant une deuxième fois.

Rotation automatique

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver la rotation automatique de l'écran en fonction de sa position verticale ou horizontale. Notez que la rotation automatique de l'écran s'effectue uniquement lorsque vous affichez des images, regardez des vidéos ou naviguez sur Internet.

Réinit. réglages

Ce menu vous permet de rétablir les paramètres sonores et les paramètres du téléphone entrés par défaut à l'usine.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Réinit. principale** : Les paramètres d'affichage, de sons et du téléphone sont ramenés à leurs valeurs par défaut.
- **Suppr. principale** ⇨ **Téléphone** : Seuls les paramètres du téléphone sont ramenés à leurs valeurs par défaut, mais toutes les données sont effacées.
- **Suppr. principale** ⇨ **Carte mémoire** : Seules les données de la carte mémoire sont effacées.

Modification des paramètres

Connexion

Mode connexion USB

Les options offertes sont les suivantes : Sync musique, Mémoire, Service de données ou Toujours demander.

Sync musiq

Si vous utilisez le mode de synchronisation de musique avec le Lecteur Windows Media®, sélectionnez Sync musiq dans ce menu. La fonction Sync musique est disponible seulement pour les contenus musicaux.

Utilisation de votre téléphone comme dispositif de stockage de masse (Mémoire)

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme dispositif de stockage de masse uniquement si une carte mémoire a été insérée dans le téléphone.

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 9 wxyz pour accéder à **Paramètres**.
3. Appuyez sur 6 mno pour accéder à **Connexion**.
4. Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur OK.

5 Sélectionnez **Mémoire** et appuyez sur (OK).

6 Branchez le téléphone à votre PC. Votre téléphone sera connecté en tant que dispositif de stockage de masse (mode Mémoire).
Ne le débranchez pas durant le transfert.

Remarque : vous ne pouvez pas activer le mode Mémoire si votre téléphone est déjà connecté au PC (par connexion USB).

Remarque : Le mode Mémoire vous permet d'enregistrer des données sur la carte mémoire. Les données ne sont pas enregistrées dans votre téléphone.

Toujours demander

Cette option vous permet de choisir le mode de connexion USB désiré lorsque vous raccordez votre téléphone à un PC.

Sélection réseau

Cette fonction permet d'activer la sélection automatique ou manuelle du réseau à utiliser pour l'itinérance (à l'extérieur de votre région).

Modification des paramètres

Remarque : Vous pouvez choisir un réseau autre que votre réseau domestique seulement s'il existe un contrat d'itinérance valide entre les deux réseaux.

Sélection réseau

- **Automatique** : Vous êtes automatiquement connecté au premier réseau disponible lorsque vous entrez en itinérance.
- **Manuel** : Le téléphone commence par rechercher les réseaux disponibles. Vous devez ensuite sélectionner le réseau désiré puis appuyer sur (OK). Le téléphone détecte le réseau et tente de s'y connecter. Si la connexion est possible, vous êtes alors connecté au réseau choisi.

Profil Internet

Permet de définir le nom du profil, le serveur proxy et le point d'accès pour la navigation sur Internet.

Point d'accès

Permet de choisir une des options de point d'accès, soit Média, Internet ou Config.

Appel

1 En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2 Appuyez sur 9 wxyz pour accéder à **Paramètres**.
3 Appuyez sur 7 pqrs pour accéder à **Appel**.

Sélection de ligne

Vous pouvez entrer deux numéros de lignes sur votre carte SIM et choisir la ligne que vous désirez utiliser.

Remarque : Il est possible que ce menu ne soit pas affiché, selon le type de carte SIM. Si votre carte SIM comprend ce menu, vous aurez le choix de l'activer ou non.

Transfert d'appel

Cette fonction permet de renvoyer automatiquement vos appels à un autre numéro de téléphone mobile ou filaire. Vous pouvez utiliser le transfert d'appel pour renvoyer systématiquement tous vos appels à un autre numéro ou seulement lorsque vous n'êtes pas disponible. Si vous transférez vos appels à un numéro de téléphone en dehors de votre zone d'appels locaux, les frais d'appels interurbains s'appliqueront. Des frais d'utilisation à la minute seront appliqués aux appels

transférés à un autre numéro.

Remarque : Il est possible que ce menu ne soit pas affiché, selon le type de carte SIM. Si votre carte SIM comprend ce menu, vous aurez le choix de l'activer ou non.

Appel en attente

Lorsque votre ligne est occupée, les appelants sont invités à patienter pendant que le téléphone vous prévient de l'appel entrant.

Remarque : Il est possible que ce menu ne soit pas affiché, selon le type de carte SIM. Si votre carte SIM comprend ce menu, vous aurez le choix de l'activer ou non.

Afficher mon numéro

Ce menu permet de définir la façon dont vos informations d'identification sont traitées lors d'un appel sortant.

Les options proposées sont les suivantes :

- **Défini par réseau** : Utilise les informations par défaut sur le réseau pour vous identifier auprès du destinataire.
- **Activé** : Affiche vos informations d'identification au destinataire.
- **Désactivé** : Masque vos informations d'identification au destinataire.

Rappel auto

Ce menu vous permet de rappeler automatiquement le dernier numéro si l'appel a été interrompu ou si la connexion était impossible.

- **Activé** : Le téléphone recompose automatiquement le numéro.
- **Désactivé** : Le téléphone ne recompose pas automatiquement le numéro.

Mode Réponse

Ce menu permet de choisir la façon dont vous répondez aux appels entrants.

- **Toute touche** : Pour répondre aux appels entrants, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche, à l'exception des touches de volume.
- **Touche envoi seulement** : Vous ne pouvez répondre à un appel entrant qu'en appuyant sur la touche programmable **Accepter**.
- **Ouvrir rabat** : Permet de répondre à un appel entrant en ouvrant le rabat du téléphone.

Bip minute

Avec cette fonction, le téléphone émet une tonalité chaque minute durant un appel pour vous indiquer la durée de l'appel.

Modification des paramètres

Rejet d'appel

Ce menu vous permet de choisir de rejeter tous les appels ou uniquement ceux de la liste de rejet. Vous pouvez ajouter des nouveaux numéros à la liste de rejet des appels ou en ajouter à partir de votre liste de contacts.

ATS

Un appareil ATS (aussi appelé appareil de télécommunications pour malentendants ou appareil téléscripteur) est un appareil de télécommunication qui permet aux personnes sourdes, malentendantes ou ayant un handicap du langage de communiquer par téléphone. Votre téléphone est compatible avec certains appareils ATS. Vérifiez auprès du fabricant de votre appareil ATS pour vous assurer qu'il est compatible avec les téléphones cellulaires. Votre téléphone et l'appareil ATS sont connectés au moyen d'un câble spécial qui est branché dans la prise pour casque d'écoute du téléphone. Si ce câble n'était pas fourni avec votre appareil ATS, communiquez avec le fabricant de l'ATS pour vous le procurer.

Lecture composition

Ce menu vous permet de régler le téléphone de manière à entendre le numéro composé lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.

Prothèse auditive

Si vous utilisez une prothèse auditive, activez ce menu pour ne plus entendre les bourdonnements et bruits des appels téléphoniques.

Durée de l'appel

Ce menu vous permet de visualiser la durée de tous les appels entrants et sortants.

Réglages des fonctions

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 9 wxyz pour accéder à **Paramètres**.
3. Appuyez sur 8 tuv pour accéder à **Réglages des fonctions**.

Messages

Les options disponibles sont les suivantes : Alerte de nouveau message, Signature, Message texte, Message multimédia, Numéro de boîte vocale et Message de service.

Navigateur

Les options disponibles sont les suivantes : Apparence, Mémoire cache, Cookie, Supprimer

Modification des paramètres

information de connexion, Page d'accueil, Paramètres d'affichage, Sécurité, Mode navigation, Fenêtre contextuelle de sécurité et Raccourci vers le navigateur.

Commande vocale

Les options disponibles sont les suivantes : Mode, Meilleure correspondance, Sensibilité et HP oui.

Mémoire

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 9 wxyz pour accéder à **Paramètres**.
3. Appuyez sur 9 wxyz pour accéder à **Mémoire**.

Fixer les paramètres de stockage par défaut

Les options disponibles sont les suivantes : Tout, Appareil photo, Télécharger, Bluetooth et Enregistreur vocal.

Vérifier l'état de la mémoire

Les options disponibles sont les suivantes : Partagée, Réservée, Carte mémoire et Carte SIM.

Information sur téléphone

Cette fonction vous permet d'afficher les

informations suivantes sur le téléphone : Mon numéro, Fabricant, Nom de modèle, ID du dispositif, Version du matériel, Version du logiciel, Langue et Version DM client.

1. En mode veille, appuyez sur la touche programmable **Menu** afin d'accéder au menu principal.
2. Appuyez sur 9 wxyz pour accéder à **Paramètres**.
3. Appuyez sur ▭ pour accéder à **Information sur téléphone**.

Règlements de la FCC sur la compatibilité des appareils sans fil avec les prothèses auditives

Lorsque certains téléphones sans fil sont utilisés près d'un appareil auditif (prothèses auditives et implants cochléaires), les utilisateurs peuvent percevoir un bruit de bourdonnement, de ronronnement ou de sifflement plaintif. Certains appareils auditifs sont plus immunisés que d'autres contre ces bruits parasites, et les téléphones ne produisent pas tous la même quantité de parasites. L'industrie du téléphone sans fil a établi des cotes pour certains de ses modèles de téléphones cellulaires afin d'aider les utilisateurs d'appareils auditifs à choisir un téléphone qui est compatible avec leur appareil. Toutefois, les téléphones n'ont pas tous été cotés. Les modèles cotés portent la mention de cette cote sur leur boîte ou sur une étiquette apposée sur la boîte.

Les cotes ne constituent pas des garanties.

Les résultats varient en fonction de l'appareil auditif et de la perte auditive de l'utilisateur. Si votre appareil auditif s'avère sensible aux interférences, vous pourriez ne pas être en mesure d'utiliser un téléphone coté.

La meilleure façon d'évaluer si le téléphone convient à vos besoins est d'en faire l'essai avec votre appareil auditif.

Cotes M : Les téléphones cotés M3 ou M4 répondent aux exigences de la FCC et sont

susceptibles de causer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones non cotés. La cote M4 est la plus performante des deux cotes.
Cotes T : Les téléphones cotés T3 ou T4 répondent aux exigences de la FCC et sont susceptibles de causer moins d'interférences aux appareils auditifs que les téléphones non cotés. La cote T4 est la plus performante des deux cotes.
Les appareils auditifs peuvent également être cotés. Votre fabricant d'appareils auditifs ou un professionnel en santé auditive peut vous aider à trouver la cote qui s'applique à votre appareil auditif. Plus la cote est élevée et plus votre aide à l'audition est immunisée contre les bruits. Les valeurs de cote de l'aide auditive et du téléphone s'additionnent ensemble. Une somme de 5 est considérée comme acceptable pour un « usage normal ». Une somme de 6 est considérée comme supérieure.

Dans l'exemple ci-dessus, si la prothèse auditive a la cote M2 et le téléphone sans fil la cote M3, la somme des cotes des deux appareils sera

équivalente à M5. Cette cote cumulative devrait procurer à l'utilisateur de la prothèse auditive un « usage normal » avec ce téléphone sans fil. Dans ce contexte, un « usage normal » représente une qualité de signal suffisamment bonne pour un fonctionnement normal.

La cote M correspond à la cote U. La cote T correspond à la cote UT.

Les cotes M et T sont recommandées par l'ATIS (Alliance for Telecommunications Industries Solutions). Les cotes U et UT sont référencées dans la Section 20.19 des règlements de la FCC.

La procédure de classement et de mesures de la compatibilité avec les prothèses auditives de la FCC est décrite dans la norme ANSI C63.19.

Pour vous assurer de maintenir la compatibilité de votre téléphone avec les prothèses auditives, les émetteurs secondaires comme les appareils Bluetooth et les réseaux sans fil (ce téléphone n'en comporte pas) doivent être désactivés durant les appels. Reportez-vous à la page 175 pour savoir comment désactiver ces composants.

Pour en savoir plus sur les aides auditives et sur les téléphones numériques sans fil
Téléphones sans fil et accessibilité aux utilisateurs de prothèse auditive
http://www.accesswireless.org/hearingaid/
Compatibilité avec les prothèses auditives de la FCC et contrôle du volume
http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/hac_wireless.html

Conformément à la politique de comptabilité avec les prothèses auditives (KDB 285076), nous déclarons que ce téléphone n'a pas été classé pour la comptabilité avec les prothèses auditives en ce qui concerne la connexion WiFi.

Accessoires

Il existe divers accessoires destinés aux téléphones mobiles, qui peuvent être vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés. (Les articles décrits ci-dessous peuvent être offerts en option.)

Batterie

Câble de données

Permet de raccorder et de synchroniser le dLite à votre ordinateur.

Casque d'écoute stéréo

Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le dLite.

Chargeur

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires LG d'origine. Autrement, votre garantie pourrait être rendue nulle.
- Les accessoires peuvent varier.

Dépannage

La présente section répertorie certains problèmes qui pourraient survenir avec votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter d'appeler le fournisseur de services mais, dans la plupart des cas, vous pouvez corriger vous-même le problème.

Symptômes	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Le téléphone affiche le message d'erreur « Insérer SIM ».	Aucune carte SIM dans le téléphone ou carte insérée incorrectement	Assurez-vous que la carte SIM a été insérée correctement dans le téléphone.
Aucune connexion au réseau.	Le signal est faible ou vous vous trouvez en dehors du réseau GSM.	Tentez de vous rapprocher d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Vérifiez la zone de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants.	Pour modifier un code de sécurité, vous devez le confirmer en l'entrant de nouveau; les deux codes que vous avez entrés ne correspondent pas	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Impossible d'activer une fonction.	Fonction non prise en charge par votre fournisseur de services ou abonnement requis	Communiquez avec votre fournisseur de services.
Impossible d'appeler.	Erreur de composition ou limites de service.	Vérifiez le numéro composé. Communiquez avec votre fournisseur de services.

Symptômes	Causes possibles	Mesures correctives possibles
Impossible de mettre le téléphone sous tension.	La pression sur la touche de fin d'appel et de mise en marche est trop brève.	Appuyez sur la touche de fin d'appel et de mise en marche pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
	Les contacts de la batterie sont sales.	Nettoyez les contacts de la batterie.
Erreur de chargement.	Batterie complètement vide	Rechargez la batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation secteur et le raccordement au téléphone. Inspectez les contacts de la batterie et nettoyez-les au besoin.
	Aucune alimentation de la prise	Branchez-le dans une autre prise de courant ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Testez avec un autre chargeur.
	Chargeur incorrect	Utilisez seulement des accessoires LG d'origine.
	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
Connexion réseau perdue	Signal trop faible	Reconnexion à un autre fournisseur de services si le mode réseau est automatique.
Numéro non autorisé.	La fonction Numéro FDN est activée.	Vérifiez le menu des paramètres et désactivez la fonction.

Garantie limitée

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE:

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de tout défaut de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes:

(1) Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
(2) Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs/utilisateurs subséquents.
(3) Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.
(4) Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
(5) Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
(6) LG peut utiliser des pièces ou composantes remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE:

(1) Les défauts ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.
(2) Les défauts ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
(3) Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défauts de matériel ou de fabrication.
(4) Si l'utilisateur n'a pas avisé le service à la clientèle du fournisseur ou du fabricant du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.
(5) Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
(6) Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
(7) Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
(8) Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques:

(1) Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.

(2) La société de transport est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ:

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE LA PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE:

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada:
LG Electronics Canada, Inc.
Tél. : 1-888-542-2623

LG Electronics Canada, Inc.
Centre du service à la clientèle
550, boul. Matheson est
Mississauga (Ontario) L4Z 4G3
1-888-LG-Canada(1-888-542-2623)
http://www.lg.com/ca_fr

© LG Electronics, Inc., 2010. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.