LG
Life's Good

ENGLISH
ESPAÑOL
FRANÇAIS

OWNER'S MANUAL

VACUUM CLEANER

Please read this owner's manual thoroughly before operating and keep it handy for reference at all times.

LuV350P*

P/NO : MFL67230701

www.lg.com

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

3 VACUUM CLEANER WARRANTY

4 IMPORTANT SAFETY INFORMATION

6 PARTS AND FEATURES

7 ASSEMBLY

7 Unpacking the Vacuum Cleaner
7 Assembly Parts
7 Attaching the Wand
8 Attaching the Hose
8 Accessory Storage
8 Cord Storage

9 OPERATION

9 Wand Release Operation
9 Body Release Operation
10 Accessories
10 Accessory Use Chart
11 Using the Wand
11 Installing Attachments
11 Tips and Tricks
12 Using the Pet Hair Turbine Tool
12 Stairways and Landings
12 Using the Wand
12 Agitator Motor Overload Protection
12 Thermal Overload Protection

13 CARE & CLEANING

13 Storing the Vacuum Cleaner
13 Dust Tank Components
14 Emptying the Dust Tank
14 Cleaning the Dust Tank
15 Cleaning the Foam Filter
15 Cleaning the HEPA Filter
16 Pet Hair Turbine Tool
16 Agitator Maintenance
16 Replacing the Agitator Belt
17 Removing Clogs
18 Cleaning the Exterior of the Vacuum Cleaner

19 TROUBLESHOOTING

WARRANTY (USA)

LG Electronics Inc. will repair or replace your product, at LG's option, if it proves to be defective in material or workmanship under personal household use, during the warranty period set forth below, effective from the date of original consumer purchase of the product. This limited warranty is good only to the original purchaser of the product and effective only when used in U.S.A. and Canada.

WARRANTY PERIOD	HOW SERVICE IS HANDLED
Five Year From the date of the original purchase	**Any part** of the vacuum cleaner which fails due to a defect in materials or workmanship. During this **full five-year warranty,** LG will also provide, **free of charge**, all labor and shop service to replace the defective part.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTY IS REQUIRED BY LAW, IT IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD ABOVE. LG WILL NOT BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES OF ANY KIND, INCLUDING LOST REVENUES OR PROFITS, IN CONNECTION WITH THE PRODUCT. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS OR THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU.

THIS WARRANTY COVERS ONLY DEFECTS IN MATERIAL AND WORKMANSHIP. LGE WILL NOT PAY FOR:

1. Expendable items that can wear out, including but not limited to filters, and belts.
2. A service technician to instruct the user in correct product assembly, operation or maintenance.
3. A service technician to clean or maintain this product.
4. Damage to or failure of this product if it is not assembled, operated or maintained according to all instructions supplied with this product.
5. Damage to or failure of this product resulting from accident, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
6. Damage to or failure of this product caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with this product.
7. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this product.

This warranty is extended to the original purchaser for products purchased for home use within the U.S.A. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion or limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs or your state's Attorney General.

CUSTOMER ASSISTANCE INFORMATION:

To Prove Warranty Coverage	**Retain your Sales Receipt to prove date of purchase.** A copy of your Sales Receipt must be submitted at the time warranty service is provided.
To Obtain Nearest Authorized Service Center or Sales Dealer, or to Obtain Product, Customer, or Service Assistance	**Call 1-800-243-0000** (24 hours - 365 days a year) and choose the appropriate prompt from the menu; or visit our website at http://www.lg.com (In Canada Call 1-888-542-2623, website http://www.lg.com)

ENGLISH

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE - SAVE THESE INSTRUCTIONS

Read and follow all instructions before using your vacuum cleaner to prevent the risk of fire, electric shock, personal injury, or damage when using the vacuum cleaner. This guide does not cover all possible conditions that may occur. Always contact your service agent or manufacturer regarding problems that you do not understand.

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can result in property damage and / or serious bodily harm or death.

All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word WARNING or CAUTION.

WARNING Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION Indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

WARNING

- **Disconnect electrical supply before servicing or cleaning the vacuum cleaner or when the vacuum cleaner is not in use.** Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not use the vacuum cleaner to pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, or hot ashes.** Doing so could result in death, fire or electrical shock.
- **Do not vacuum flammable or explosive substances such as gasoline, benzene, thinners, propane (liquids or gases).** The fumes from these substances can create a fire hazard or explosion. Doing so could result in death or personal injury.
- **Do not handle the plug or vacuum cleaner with wet hands.** Doing so could result in death or electrical shock.
- **Do not unplug the vacuum cleaner by pulling on the cord.** Doing so could result in product damage or electrical shock. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- **Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts.** Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not pull or carry the vacuum cleaner by its cord, use the cord as a handle, close a door on the cord or pull the cord around sharp edges or corners.**
- **Do not run the vacuum cleaner over the cord. Keep the cord away from heated surfaces.** Failure to do so could result in electrical shock, personal injury, fire, or product damage.
- **The vacuum cleaner is not a toy and should not be operated by children. Pay close attention when operating the vacuum cleaner near children.** Personal injury or product damage could result.
- **Do not use the vacuum cleaner if the power cord or plug is damaged or faulty.** Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use vacuum cleaner if it has been under water.** Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not continue to vacuum if any parts appear missing or damaged.** Personal injury or product damage could result. In these cases, contact LG Electronics Service Agent to avoid hazard.
- **Do not use an extension cord with this vacuum cleaner.** Fire hazard or product damage could result.
- **Use proper voltage.** Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user. Proper voltage is listed on the bottom of the vacuum cleaner.
- **Turn off all controls before unplugging.** Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not change the plug in any way.** Failure to follow this warning could result in electrical shock, personal injury, product damage or death. If plug does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.
- **Repairs to electrical appliances may only be performed by qualified service engineers.** Improper repairs may lead to serious hazards for the user.
- **Do not put fingers near the gear.** Failure to follow this warning could result in personal injury.
- **Do not use out doors or on wet surfaces.** Failure to follow this warning could result in electrical shock or personal injury.
- **Do not put anything between the vacuum cleaner body and agitator head space.** Personal injury or product damage could result.
- This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***
- **Use extra care when cleaning on stairs.**
- **Do not leave the appliance when it is plugged in.** Unplug from the outlet when not in use and before servicing.

⚠ CAUTION

- **Do not insert objects into vacuum openings.** Failure to follow this instruction could result in product damage.
- **Do not use the vacuum cleaner if any of the openings are blocked. Keep vacuum openings free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow.** Failure to follow instruction could result in product damage.
- **Do not use the vacuum cleaner without the tank and / or filters properly installed.** Failure to follow instruction could result in product damage.
- **Always clean the dust tank and filters after vacuuming carpet cleaners or fresheners, powders and fine dust.** These products can clog the filters, reduce airflow and / or cause damage to the vacuum. Failure to clean the dust tank and filters could cause permanent damage to the vacuum.
- **Do not use the vacuum cleaner to pick up sharp or hard objects such as small toys, pins, paper clips, etc.** They may damage the vacuum or dust tank.
- **Store the vacuum cleaner indoors.** Put the vacuum cleaner away after use to prevent tripping over it.
- **The vacuum cleaner should not be operated by young children.** Failure to follow this instruction could result in personal injury or product damage.
- **Only use parts produced or recommended by Qualified Service Technicians.** Failure to do so could result in product damage.
- **Follow all instructions in the owner's manual. Only use LG recommended or approved attachments and accessories.** Failure to do so could result in product damage.
- **Never place the vacuum cleaner at the top of stairs.** Failure to follow instruction could result in personal injury or product damage.
- **Make sure the filters (exhaust filter and motor safety filter) are completely dry before placing in the vacuum.** Failure to do so could result in product damage.
- **Do not dry the filters in an oven or microwave.** Failure follow instruction could result in a fire hazard.
- **Do not dry the filters in a clothes dryer.** Failure to follow instruction could result in a fire hazard.
- **Do not dry the filters near an open flame.** Failure to follow instruction could result in a fire hazard.
- **Always turn the vacuum cleaner off before connecting or disconnecting the hose.** Personal injury or product damage could result.
- **The vacuum cleaner is only intended for household use.**
- **You are responsible for proper assembly and use of your vacuum cleaner.**

Thermal Protector:

This vacuum cleaner has a special thermostat that protects the vacuum cleaner in case of motor overheating. If the vacuum cleaner suddenly shuts off, turn off the switch and unplug the vacuum cleaner.

Check the vacuum cleaner for possible source of overheating such as a full dust tank, a blocked hose or clogged filter. If theses conditions are found, fix them and wait at least 30 minutes before attempting to use the vacuum cleaner. After 30 minutes, plug the vacuum cleaner back in and turn on the switch. If the vacuum cleaner still does not run, contact a qualified electrician.

ENGLISH

It is important to know your vacuum cleaner parts and features to assure its proper and safe use. Review these before using your vacuum cleaner.

Common Replacement Parts

HEPA Filter		ADQ73353501
Foam Filter ADV74067001	Filter Frame	ADV74067001
	Foam Filter	MDJ61980604
Agitator Belt		MAS62064002

To order these parts call:
1-800-243-0000 (U.S.A.)
1-888-542-2623 (Canada)

Accessory Tools

Dusting brush & Crevice tool

Pet hair turbine tool

Upholstery tool

ASSEMBLY

To reduce the risk shipping damage, your vacuum cleaner is shipped partially assembled.

Unpacking the Vacuum Cleaner

Carefully unpack the vacuum cleaner and make sure that you have all parts before discarding of any packaging.

Remove any tape, cardboard inserts and protective film before assembly.

Items that are packed in the box:

1. Vacuum Cleaner Body
2. Dusting Brush & Crevice Tool
3. Handle and Wand
4. Hose
5. Pet Hair Turbine Tool
6. Additional Foam Filter
7. Upholstery Tool

Assembly Parts

Attaching the Wand

1. Insert the wand onto the wand-locator knob.

2. Snap the wand into the body.

ENGLISH

Attaching the Hose

1. Attached the top side of the hose to the handle. The top side of the hose can be recognized by the two holes.

2. Insert the bottom side of the hose to the main body. The bottom side of the hose can be recognized by the two release clips.

3. Clip the hose into its holder on the back side of the vacuum.

WARNING

Personal injury and Product Damage Hazard! DO NOT use outlets above counters. Not following this warning could result in damage to the surrounding items.

Accessory Storage

Your vacuum cleaner features convenient on-board storage for the dusting brush & crevice tool.

- Insert the dusting brush & crevice tool onto the main body

Cord Storage

To store the cord:

1. Make sure the cord hanger is in the UP position.
2. Wrap the cord around the cord hanger and hook into place. Clip the plug onto the cord.

NOTE: To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug; one blade is wider than the other. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

To release the cord:

1. Rotate the upper cord holder to the DOWN position.
2. Unclip the plug and extend the cord.

WARNING

Personal injury Hazard!

Do not set the vacuum cleaner on stairs; always keep it on the floor.

Wand Extension

Press the extension button on the wand and extend the wand handle.

WARNING

- **Do not place anything in the space between the body and agitator head.**
  Personal injury or product damage could result.

Control Operation

1. **Floor/Carpet**
   Press this button to turn the agitator ON (carpet) or OFF (floor). The Floor/Carpet button also resets the agitator motor.
2. **Power:**
   Turns the vacuum on and off.

Note: The agitator will not spin when the vacuum is in the upright position.

Body Release Operation

To begin vacuuming, press the pedal on the left side of the vacuum and pull the handle down.

Note: When the vacuum is in the upright position the agitator will not run.

ENGLISH

Accessories

Pet Hair Turbine Tool

This air-turbine powered brush is designed for removing pet hair, lint, etc. from fabrics and carpets.

Do NOT use on pets.

Dusting Brush

Use the dusting brush to clean furniture, walls, etc.

Crevice Tool

The crevice tool can be used for tight corners, between cushions and other hard to reach places.

Upholstery Tool

Use the upholstery tool to clean fabric on furniture.

Accessory Use Chart

Accessory	CLEANING AREA						
	Between Cushions	Upholstered Surfaces*	Furniture and Hard Surfaces*	Drapes*	Stairs/ Cushions	Carpeted Floors/Rugs	Walls
Pet Hair Turbine Tool	●	●			●		
Dusting Brush	●	●	●	●		●	●
Crevice Tool	●						
Upholstery Tool		●					

* Always make sure attachments are clean before using on fabrics.

Using the Wand

CAUTION

Never pull the vacuum cleaner by the hose.

Release the wand and handle:

1. Make sure that the vacuum cleaner is locked in the upright position on a flat, stable surface.
2. Press the wand release button on the body and tilt the wand handle.
3. Lift the wand up and out.

4. Press the wand extension button on the wand and pull the wand down.

Installing Attachments

Crevice Tool:

Slide the crevice tool into the end of the wand.

Dusting Brush:

Press the brush release button on the crevice tool and slide the brush forward.

Dusting brush

Crevice tool

Upholstery Tool:

Slide the upholstery tool into the end of the wand.

Tips and Tricks

Carpet Edges and Corners:

For tight corners, carpet edges and along base boards, use the dusting brush. For especially hard to reach areas, use the crevice tool.

ENGLISH

Using the Pet Hair Turbine Tool

The Pet Hair Turbine Tool features a turbine-powered agitator to provide extra cleaning power on carpets and fabrics. It is great for cleaning stairs, cushions and vehicle upholstery.

When using the pet hair turbine tool, check the brush area frequently for buildup of hair, fibers, lint and other debris.

Excessive buildup can reduce performance and could damage the pet hair turbine tool. See the Care and Cleaning section for cleaning instructions.

Stairways and Landings

Use the dusting brush or pet hair turbine tool on stairs and landings. Make sure that the vacuum cleaner is placed so that it cannot tip or fall.

Agitator Motor Overload Protection

The agitator has a built-in protection against motor damage should the agitator jam. If the agitator slows down or stops, the agitator overload protector shuts off the agitator and suction motor.

To correct problem: Turn off and unplug the vacuum cleaner. Remove the obstruction and turn on the vacuum cleaner by pressing the Power button, and then press the Floor/Carpet button.

Thermal Overload Protection

This vacuum cleaner has a thermal overload protector that automatically activates to protect the vacuum cleaner from overheating. If a clog disturbs the normal flow of air to the motor, the thermal protector turns the motor off automatically to allow the motor to cool in order to prevent possible damage to the vacuum cleaner.

To correct the problem: Turn the vacuum cleaner off and unplug the power cord. Check for and remove clogs, if necessary. Also check and clean any dirty filters.

Wait approximately 30 minutes and then plug the vacuum cleaner in and turn it back on to see if the motor protector has reset. The thermal protector system will not reset until the vacuum cleaner has completely cooled down.

Always follow all safety precautions when cleaning and servicing the vacuum cleaner.

Storing the Vacuum Cleaner

When not in use, wrap the cord around the cord hanger as shown. The hose can be wrapped around the handle/wand if the wand is being stored un-extended. Store the dusting brush/crevice tool in its proper place on the left of the vacuum cleaner.

WARNING

- Electrical shock and personal injury hazard.
- Take care when wrapping the cord. Wrapping the cord too tightly puts stress on the cord and can cause cord damage. Do not crisscross when wrapping the cord. A damaged cord could cause an electrical shock hazard, personal injury or damage.

Dust Tank Components

The dust tank consists of several key components. Always make sure that all parts are properly reinstalled after emptying the dust tank.

NEVER operate the vacuum cleaner without all filters in place.

NEVER operate the vacuum cleaner with wet filters or components.

Key components:

1. **Filter frame and foam filter**:
   Captures medium to fine particles. It consists of Filter frame & Foam filter. These are washable.
2. **Foam filter**
3. **Dust tank lid**: Open to access the foam filter.
4. **Dust separator**: Separates dust from air coming in.
5. **Side door**: Open to remove dirt from the dust separator.
6. **Prevention tab**: Prevents the lid from closing without a foam filter installed.
7. **Dust tank**: Where dirt is collected.
8. **Bottom plate**: Open to empty the dust tank.

ENGLISH

Emptying the Dust Tank

WARNING

- **Electrical shock and personal injury hazard.**
- **Always unplug the power cord from the electrical outlet before servicing or performing maintenance on the vacuum cleaner. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**

For maximum performance, always empty the dust tank when the dirt level reaches the MAX line.

TO REMOVE THE DUST TANK: Press the dust tank release, tilt the dust tank back, then lift it out of the vacuum cleaner.

TO EMPTY DUST TANK: Press the dirt release and open the bottom plate, as shown.

TO REINSTALL THE DUST TANK: Place the dust tank in the holder, and tilt forward until it clicks into place. Make sure that the dust tank is properly seated.

Do not touch the inner gear and button

Cleaning the Dust Tank

For optimal performance, clean the dust tank regularly.

To Clean the Dust Tank:

1. Remove the dust tank from the vacuum cleaner.
2. Press the emptying dirt release and open the bottom plate.
3. Wipe out the dust tank with a soft cloth or paper towel.

4. Release the latch on the side door on both the right and left sides.

5. Remove any hair, fibers or other debris from the dust separator. Do not remove the cones attached to the side door for cleaning.

NEVER operate the vacuum cleaner with wet filters or components.

Cleaning the Foam Filter

CAUTION

- **A wet filter can cause permanent damage to the vacuum cleaner.**
- **Be sure filters are completely dry before reinstalling.**

For optimal performance, check the filters every month and clean when necessary. Don't close the dusk tank lid without the foam filter.

To clean the foam filter:

1. Remove the dusk tank from the vacuum cleaner.
2. Lift up on the dust tank lid release and open the lid.

3. Lift out the foam filter.

4. Separate the foam filter from the filter frame.

5. Shake out any excess dirt or debris and rinse the foam filter and filter frame with clean water. Squeeze out water from the foam filter.

6. Dry completely away from sunlight.

NEVER operate the vacuum cleaner with wet filters or components.

If you notice a loss of suction and cleaning the foam filter does not help, you may need to replace the foam filter. You can purchase additional foam filters from LG by calling 1-800-243-0000 (U.S.A.), 1-888-542-2623 (Canada) and asking for parts on page 6.

Cleaning the HEPA Filter

To Clean the HEPA Filter:

1. Remove the exhaust filter cover.

2. Remove the filter from the body.

3. Wash the filter thoroughly in flowing water.

4. Remove moisture.

5. Dry completely away from sunlight.

ENGLISH

Pet Hair Turbine Tool

To clean the pet hair turbine tool:

1. Remove the four screws on the bottom of the pet hair turbine tool.
2. Lift off the cover.
3. Remove any debris.

To reassemble:

4. Carefully press the cover onto the tabs until they snap into place.
5. Insert and tighten the screws that were removed in step 1. **Do NOT overtighten the screws.**

Do Not use the pet hair turbine tool on animals.

WARNING

- **Electrical shock and personal injury hazard.**
- **Always unplug the power cord from the electrical outlet before servicing.**
- **Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**

Agitator Maintenance

Frequently check the agitator brush area for hair, string and line buildup.

Remove the Agitator Brush Cover:

1. Unplug the vacuum cleaner. Press the left foot pedal to release the head. Lower the handle until the vacuum cleaner is lying flat on the floor.
2. Turn the vacuum cleaner so that the agitator is facing up.

3. Set the head on a cloth or a smooth surface. Remove the six screws on the bottom of the head and remove the cover.
4. Carefully remove any accumulated string, hair, etc. from the agitator and the agitator area.

To reinstall the cover, reverse the steps above.

WARNING

- **Electrical shock and personal injury hazard.**
- **Always unplug the power cord from the electrical outlet before servicing. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**

Replacing the Agitator Belt

If the belt breaks, follow the steps below to replace the agitator belt.

To Replace the Belt:

1. Remove the agitator brush cover.
2. Lift the agitator straight out.

3. Unhook the old belt from the drive pulley. Make sure no pieces of the broken belt are trapped in the agitator or drive pulley area.

4. Hook the new belt over the drive pulley of the agitator motor.

5. Fit the agitator through the belt, making sure the belt is aligned with the pulley section of the agitator.

6. Lower the agitator into place, making sure that the oval shaped tabs fit into the indents on the head.

7. Reinstall the agitator brush cover as described above.

For a replacement belt, order LG service center belt part #MAS62064002.

Removing Clogs

WARNING

- **Electrical shock and personal injury hazard.**
- **Always unplug the power cord from the electrical outlet before servicing.**
- **Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**

If you notice a loss in suction, first check the filters as described on page 13. If the filters are clean, there may be a clog. The arrows show areas where clogs are most likely to occur.

To Check for Clogs:

1. Check the hose where it connects to the handle by pressing the two release buttons on the top end of the hose.

2. Remove the dust tank and check the dust tank inlet and body inlet where it connects to the vacuum cleaner body.

3. Check the hose where it connects to the back of the body by pressing the release buttons on the bottom end of the hose.

4. Turn the vacuum cleaner over and check the agitator inlet.

5. To check more thoroughly, remove the screw on the port.

WARNING

- **Electrical shock and personal injury hazard.**
- **Always unplug the power cord from the electrical outlet before servicing. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**

Cleaning the Exterior of the Vacuum Cleaner

Wipe the exterior of the vacuum cleaner with a clean, soft cloth that has been dipped in water and wrung dry.

DO NOT allow water to enter any openings in the vacuum cleaner.

DO NOT clean tools in dishwasher or clothes washer. Wash tools in warm soapy water, rinse and allow to air dry completely.

DO NOT use tools if they are wet.

Review this section to find do-it-yourself solutions for minor performance problems. Any service or repair needed, other than as described in this owner's manual, should be performed through your local LGE service center.

WARNING

- **Electrical shock and personal injury hazard.**
- **Always unplug the power cord from the electrical outlet before servicing. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.**

Problem	Possible Causes	Solutions
Vacuum cleaner will not run.	Vacuum unplugged at wall outlet.	Make sure cord is plugged into a functioning outlet.
	Agitator motor overload protection.	Unplug the vacuum cleaner and check the agitator for obstructions and reset the unit.
	Thermal protector activated.	Allow the vacuum cleaner to cool down.
Poor dirt pickup.	Full or clogged dust tank.	Empty dust tank and clean filters.
	Dust tank improperly installed.	Make sure all dust tank components and filters are installed correctly.
	Clogged hose, wand or head.	Check for clogs.
	Belt broken/not installed properly.	Check belt and replace if needed.
	Agitator motor overload protection activated.	Unplug the vacuum cleaner and check the agitator for obstructions. Press the reset button.
	Hole in hose.	Inspect hose carefully. Replace if needed.
	Worn agitator.	Contact service.
Agitator does not turn	Switch is off (unit is in floor mode).	Turn on agitator power switch.
	Cleaner is in upright position.	Press the body release and tilt until back.
	Agitator motor overload protection is tripped (brush is jammed).	Unplug the vacuum cleaner and check the agitator for obstructions and reset the unit.
	Belt is broken.	Replace belt.
Dust escapes the dust tank.	Dust tank improperly installed.	Make sure all dust tank components and filters are installed correctly.
	The dust tank lid is not closed.	Check the dust tank lid.
	The bottom plate is not latched.	Make sure the bottom plate is closed and latched.
Agitator on pet hair turbine tool will not run when attached.	Dirty agitator or agitator supports.	Clean the inside of the pet hair turbine tool.
	Obstruction in turbine air path.	Clean the inside of the pet hair turbine tool.
	Low suction from vacuum cleaner.	Check for clogs.
Accessory has no suction when using with the handle.	Main wand still connected to body base.	Remove wand.
Dust tank feels loose when lifting by the carry handle.	This is normal.	The vacuum is designed like this to prevent the tank from separating

LG
Life's Good

ESPAÑOL

MANUAL DEL PROPIETARIO

ASPIRADORA

Por favor, lea atentamente este manual antes de operar su aparato y guárdelo para futuras referencias.

LuV350P*

P/NO : MFL67230701

www.lg.com

ESPAÑOL

ÍNDICE

23 GARANTÍA DE LA ASPIRADORA

24 INFORMACIÓN IMPORTANTEDE SEGURIDAD

26 PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

27 ARMADO

27 Cómo desembalar la aspiradora
27 Piezas de montaje
27 Colocación de la vara
28 Conexión de la manguera
28 Guardado de accesorios
28 Guardado del cable

29 OPERACIÓN

29 Desbloqueo de la vara
29 Desbloqueo del cuerpo de la aspiradora
30 Accesorios
30 Cuadro de uso de accesorios
31 Uso de la vara
31 Instalación de los accesorios
31 Consejos y trucos
32 Uso del accesorio de turbina para remover pelos de mascotas
32 Escaleras y rellanos
32 Protección contra sobrecarga del motor del agitador
32 Protección de sobrecarga térmica

33 CUIDADO Y LIMPIEZA

33 Cómo guardar la aspiradora
33 Componentes del tanque de polvo
34 Vaciado del tanque de polvo
34 Limpieza del tanque de polvo
35 Limpieza del filtro de espuma
35 Limpieza del filtro HEPA
36 Accesorio de turbina para remover pelos de mascotas
36 Mantenimiento del agitador
36 Reemplazo de la correa del agitador
37 Eliminación de obstrucciones
38 Limpieza del exterior de la aspiradora

39 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

GARANTÍA (EE. UU.)

LG Electronics Inc. reparará o reemplazará su producto, a discreción de LG, si llegara a encontrar defectos en los materiales o defectos de fabricación en condiciones de uso personal y doméstico de la aspiradora, durante el período de la garantía que se indica a continuación, en vigencia a partir de la fecha de compra original del producto por parte del consumidor. Esta garantía limitada es válida únicamente para el comprador original del producto, y solo si éste se usa en EE. UU. o Canadá.

PERÍODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA	CÓMO SE MANEJA EL SERVICIO
Cinco años A partir de la fecha original de compra	**Cualquier pieza** de la aspiradora que falle por algún defecto en los materiales o de fabricación. Durante este **período de vigencia de la garantía de cinco años,** LG cubrirá también, **y sin cargo,**todo servicio y trabajo realizado para reemplazar la pieza defectuosa.

ESTA GARANTÍA SE BRINDA EN LUGAR DE OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, QUE INCLUYEN, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR. EN LA MEDIDA EN QUE LA LEY EXIJA UNA DETERMINADA GARANTÍA IMPLÍCITA, SU DURACIÓN SE LIMITA AL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESO MENCIONADO ANTERIORMENTE. LG NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS CONSECUENTES, INDIRECTOS O INCIDENTALES DE NINGUNA ÍNDOLE, INCLUSO LA PÉRDIDA DE INGRESOS O GANANCIAS, RELACIONADAS CON EL PRODUCTO. ALGUNOS ESTADOS NO AUTORIZAN LIMITACIONES DEL PERÍODO DE VIGENCIA DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA NI LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES O EXCLUSIONES ANTERIORES NO SE APLIQUEN A SU CASO.

ESTA GARANTÍA CUBRE SÓLO DEFECTOS DE MATERIALES Y FABRICACIÓN. LGE NO PAGARÁ LO SIGUIENTE:

1. Los bienes desechables que pueden gastarse, como los filtros y las correas, entre otros.
2. Un técnico de servicio para instruir al usuario sobre el armado, el funcionamiento o el mantenimiento correctos del producto.
3. Un técnico de servicio para limpiar o mantener este producto.
4. Por daños al producto o fallas de este producto si no se lo ha armado, operado o mantenido de acuerdo con todas las instrucciones suministradas con el producto.
5. Por daños al producto o fallas de este producto que resultasen de accidentes, abuso, mal uso o usos que no sean aquellos para los que fue diseñado el producto.
6. Por daños al producto o fallas de este producto causadas por el uso de detergentes, limpiadores, sustancias químicas o utensilios que no sean los recomendados en todas las instrucciones suministradas con este producto.
7. Por daños a piezas o sistemas, o fallas en ellos, que resultasen de modificaciones no autorizadas realizadas en este producto.

Esta garantía se extiende al comprador original para productos comprados para uso doméstico dentro de EE. UU. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o de visitas de servicio a domicilio.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que esta limitación no se aplique a su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted cuente con otros derechos que pueden variar de un estado a otro. Para conocer sus derechos legales, consulte a su oficina de asuntos de consumidores local o estatal o al procurador general de su estado.

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA A CLIENTES:

Para probar la cobertura de la garantía:	**Conserve su recibo de compra para comprobar la fecha de compra.** Deberá presentar una copia del recibo de compra cuando se le brinde el servicio técnico cubierto por la garantía.
Para averiguar cuál es el centro de servicios o el distribuidor autorizado más cercano, o para recibir asistencia del producto, cliente o servicio,	**llame al 1-800-243-0000** (las 24 horas del día, los 365 días del año) y elija la opción correspondiente del menú. También puede visitar nuestro sitio web http://www.lg.com (En Canadá, llame al 1-888-542-2623 o visite http://www.lg.com)

ESPAÑOL

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lea y siga todas las instrucciones antes de usar la aspiradora para prevenir riesgos de incendio, descarga eléctrica, lesión personal o daños cuando use la aspiradora. Esta guía no cubre todos los posibles inconvenientes que puedan surgir. Siempre debe ponerse en contacto con su agente de servicio o fabricante en caso de que surjan problemas que no comprenda.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo lo alertará en caso de que existan riesgos que puedan acarrear daños a la propiedad y/o lesiones corporales graves o muerte.

Todos los mensajes de seguridad seguirán al símbolo de alerta de seguridad y a los términos ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

ADVERTENCIA Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar la muerte o lesiones graves.

PRECAUCIÓN Indica una situación peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones menores o moderadas.

ADVERTENCIA

- **Desconecte el suministro eléctrico antes de realizar el mantenimiento o la limpieza de la aspiradora o cuando no se la esté usando.** Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.
- **No use la aspiradora para recoger objetos que estén quemándose o lanzando humo, como cigarrillos o cenizas calientes.** Esto podría ocasionar la muerte, un incendio o una descarga eléctrica.
- **No aspire sustancias inflamables ni explosivas, como nafta, benceno, diluyentes, propano (en estado líquido o gaseoso).** Los gases de estas sustancias pueden generar riesgo de incendio o explosión. Hacer esto puede conducir a la muerte o a lesiones personales.
- **No manipule el enchufe ni la aspiradora con las manos mojadas.** Esto podría ocasionar la muerte o una descarga eléctrica.
- **No desenchufe la aspiradora tirando del cable.** Podría dañar el producto o sufrir una descarga eléctrica. Para desenchufar la aspiradora, tome el enchufe, no el cable.
- **Mantenga el cabello, la ropa holgada, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y las piezas móviles.** Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.
- **No tire ni transporte la aspiradora por el cable; no use el cable como manija; no cierre puertas dejando el cable atrapado; no tire del cable cuando esté alrededor de bordes o esquinas filosas.**
- **No pase la aspiradora por encima del cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.** Si no lo hace, pueden ocasionarse descargas eléctricas, lesiones personales, incendios o daños al producto.
- **La aspiradora no es un juguete y no debe ser operada por niños. Preste mucha atención cuando esté usando la aspiradora cerca de niños.** De lo contrario, podría ocasionar lesiones personales o daños al producto.
- **No use la aspiradora si el cable de alimentación o el enchufe están dañados.** De lo contrario, podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. En estos casos, póngase en contacto con el agente de servicios de LG Electronics para evitar los riesgos.
- **No use la aspiradora si ha estado bajo agua.** De lo contrario, podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. En estos casos, póngase en contacto con el agente de servicios de LG Electronics para evitar los riesgos.
- **No siga aspirando si sospecha que faltan piezas o que están dañadas.** De lo contrario, podría ocasionar lesiones personales o daños al producto. En estos casos, póngase en contacto con el agente de servicios de LG Electronics para evitar los riesgos.
- **No use un cable de extensión con esta aspiradora.** Esto podría acarrear riesgos de incendio o daños al producto.
- **Use la tensión adecuada.** El uso de tensión incorrecta podría acarrear daños en el motor y posibles lesiones al usuario. La tensión adecuada se especifica en la parte inferior de la aspiradora.
- **Apague todos los controles antes de desenchufarla.** Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.
- **No modifique el enchufe de ninguna manera.** Si lo hace, se pueden ocasionar descargas eléctricas, lesiones personales, daños al producto o muerte. Si el enchufe no entra en el tomacorriente, póngase en contacto con un electricista calificado para que instale un tomacorriente adecuado.
- **Las reparaciones de electrodomésticos deben realizarlas únicamente ingenieros de mantenimiento calificados.** Una reparación inadecuada puede generar graves peligros para el usuario.
- **No coloque los dedos cerca del engranaje.** Si lo hace, puede sufrir lesiones personales.
- **No use la aspiradora en exteriores ni en superficies húmedas.** Si lo hace, puede provocar descargas eléctricas o lesiones personales.
- **No coloque ningún objeto entre el cuerpo de la aspiradora y el espacio del cabezal del agitador.** De lo contrario, podría ocasionar lesiones personales o daños al producto.
- **Este producto contiene sustancias químicas que el estado de California reconoce que pueden causar cáncer y toxicidad reproductiva. Lávese las manos después de manipularlo.**
- **Tome precauciones adicionales cuando limpie escaleras.**
- No deje electrodomésticos enchufados mientras no estén en uso. Desenchúfelos mientras no los esté usando y antes de realizar tareas de mantenimiento.

⚠ PRECAUCIÓN

- **No introduzca objetos en las aberturas de la aspiradora.** De lo contrario, el producto podría sufrir daños.
- **No use la aspiradora si alguna de las aberturas se encuentra obstruida. Mantenga las aberturas de la aspiradora libres de polvo, pelusa, pelo y cualquier otra cosa que pueda reducir el flujo de aire.** Si no lo hace, puede ocasionar daños al producto.
- **No use la aspiradora si el tanque y/o los filtros no están bien instalados.** De lo contrario, el producto podría sufrir daños.
- **Siempre debe limpiar el tanque de polvo y los filtros después de aspirar limpiadores o aromatizantes de alfombras, polvos y partículas de polvo finas.** Estos productos pueden obstruir los filtros, reducir el flujo de aire y/o causar daños en la aspiradora. Si no limpia el tanque de polvo y los filtros, la aspiradora puede dañarse de forma permanente.
- **No use la aspiradora para recoger objetos filosos o duros como juguetes pequeños, alfileres, sujetadores para papeles, etc.** Pueden dañar la aspiradora o el tanque de polvo.
- **Guarde la aspiradora en interiores.** Después de usarla, aparte la aspiradora del paso para evitar tropezarse con ella.
- **La aspiradora no debe ser operada por niños.** Si no se respeta esta instrucción, se pueden producir lesiones personales u ocasionar daños al producto.
- **Use únicamente piezas fabricadas o recomendadas por técnicos calificados.** De lo contrario, el producto podría sufrir daños.
- **Siga todas las instrucciones del manual del usuario. Use únicamente accesorios aprobados o recomendados por LG.** De lo contrario, el producto podría sufrir daños.
- **No coloque nunca la aspiradora en la parte superior de las escaleras.** Si lo hace, podría ocasionar lesiones personales o daños al producto.
- **Asegúrese de que los filtros (el filtro de escape de aire y el filtro de seguridad del motor) estén completamente secos antes de colocarlos en la aspiradora.** De lo contrario, el producto podría sufrir daños.
- **No seque los filtros en un horno convencional ni en un horno de microondas.** Esto podría generar peligros de incendio.
- **No seque los filtros en una secadora de ropa.** Esto podría generar peligros de incendio.
- **No seque los filtros cerca de una llama abierta.** Esto podría generar peligros de incendio.
- **Siempre apague la aspiradora antes de conectar o desconectar la manguera.** Esto podría ocasionar lesiones personales o daños al producto.
- **La aspiradora ha sido diseñada para uso doméstico únicamente.**
- **Usted es responsable del armado y uso correctos de su aspiradora.**

Protector térmico:

La aspiradora cuenta con un termostato especial que la protege en caso de sobrecalentamiento del motor. Si la aspiradora se apaga de repente, apague el interruptor y desenchufe la aspiradora.

Revise la aspiradora para detectar la posible fuente del sobrecalentamiento: tanque de polvo lleno, manguera bloqueada o filtro obstruido. Si encuentra alguna de estas condiciones, repárelas y espere al menos 30 minutos antes de intentar usar nuevamente la aspiradora. Pasados los 30 minutos, vuelva a enchufar la aspiradora y a encender el interruptor. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con un electricista calificado.

Es importante conocer las piezas y las características de la aspiradora para garantizar un uso adecuado y seguro. Revise esto antes de usar la aspiradora.

Repuestos comunes

Filtro HEPA		ADQ73353501
Filtro de espuma ADV74067001	Marco del filtro	ADV74067001
	Filtro de espuma	MDJ61980604
Correa del agitador		MAS62064002

Para pedir estas piezas, llame a los siguientes números:
1-800-243-0000 (EE. UU.)
1-888-542-2623 (Canadá)

Accesorios adicionales

Cepillo de polvo y accesorio rinconero

Accesorio de turbina para remover pelos de mascotas

Accesorio para tapicería

ARMADO

Para minimizar el riesgo de daños durante el envío, su aspiradora se envía armada parcialmente.

Cómo desembalar la aspiradora

Desembale cuidadosamente la aspiradora y asegúrese de que tiene todas las piezas antes de desechar los paquetes.

Retire cintas, cartones y películas protectoras antes de armarla.

Artículos que vienen en la caja:

1. Cuerpo de la aspiradora
2. Cepillo de polvo y& accesorio rinconero
3. Manija y vara
4. Manguera
5. Accesorio de turbina para remover pelos de mascotas
6. Filtro de espuma adicional
7. Accesorio para tapicería

Piezas de montaje

Colocación de la vara

1. Inserte la vara en la boca para colocar la vara.

2. Presione la vara hasta que quede colocada en el cuerpo.

ESPAÑOL

Conexión de la manguera

1. Conecte el lado superior de la manguera a la manija. El lado superior de la manguera puede identificarse por los dos agujeros que contiene.

2. Introduzca el lado inferior de la manguera en el cuerpo principal. El lado inferior de la manguera puede reconocerse por los dos clips de seguridad.

3. Enganche la manguera en su soporte en la parte trasera de la aspiradora.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones personales y daños al producto! NO use tomacorrientes que estén arriba de encimeras. Si no respeta esta indicación, podría ocasionar daños a los artículos que se encuentren en las encimeras.

Guardado de accesorios

Su aspiradora viene con espacios integrados para guardar convenientemente el cepillo de polvo y el accesorio rinconero.

- Inserte el cepillo para polvo y el accesorio rinconero en el cuerpo principal de la aspiradora.

Guardado del cable

Para guardar el cable:

1. Asegúrese de que el gancho del cable esté en posición vertical.
2. Enrolle el cable alrededor del gancho de cable y fíjelo en su sitio. Enganche el enchufe al cable.

NOTA: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, esta aspiradora cuenta con un enchufe polarizado en el que una paleta es más ancha que la otra. El enchufe entra en un tomacorriente polarizado en una sola posición. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, de vuelta el enchufe. Si sigue sin encajar, comuníquese con un electricista profesional para instalar un tomacorriente adecuado. No cambie el enchufe de ninguna manera

Para liberar el cable:

1. Gire el gancho superior del cable hasta que apunte hacia abajo.
2. Desenganche el enchufe y extienda el cable.

ADVERTENCIA

¡Peligro de lesiones personales!

No coloque la aspiradora en la escalera; manténgala siempre en el suelo.

Extensión de la vara

Presione el botón de extensión de la vara y extienda la manija de la vara.

Funcionamiento de los controles

1. **Piso/Alfombra**

   Presione este botón para ENCENDER el agitador (para alfombras) o APAGARLO (para pisos). También reinicia el motor del agitador.

2. **Botón de encendido:**
   Enciende y apaga la aspiradora.

Nota: El agitador no gira cuando la aspiradora se encuentra en posición vertical.

Desbloqueo del cuerpo de la aspiradora

Para empezar a aspirar, presione el pedal a la izquierda de la aspiradora y tire la manija hacia abajo.

Nota: El agitador no funciona cuando la aspiradora se encuentra en posición vertical.

ADVERTENCIA

- **No coloque nada en el espacio libre entre el cuerpo de la aspiradora y el cabezal del agitador.**
  Esto podría ocasionar lesiones personales o daños al producto.

ESPAÑOL

Accesorios

Accesorio de turbina para remover pelos de mascotas

Este cepillo accionado por una turbina de aire ha sido diseñado para remover pelo de mascotas, pelusas, etc. de telas y alfombras.

NO lo use en mascotas.

Cepillo para polvo

Use el cepillo para polvo para limpiar muebles, paredes, etc.

Accesorio rinconero

El accesorio rinconero puede usarse para limpiar rincones estrechos, espacios entre almohadones y otros lugares difíciles de alcanzar.

Accesorio para tapicería

Use este accesorio para limpiar tela sobre muebles.

Cuadro de uso de accesorios

Accesorio	ÁREA DE LIMPIEZA						
	Entre almohadones	Superficies tapizadas*	Muebles y superficies duras*	Cortinas*	Escaleras/ almohadones	Pisos con alfombras/ Tapetes	Paredes
Accesorio de turbina para remover pelos de mascotas	●	●			●		
Cepillo para polvo	●	●	●	●		●	●
Accesorio rinconero	●						
Accesorio para tapicería		●					

* Asegúrese siempre de que los accesorios estén limpios antes de usarlos sobre telas.

Uso de la vara

PRECAUCIÓN

Nunca tire de la aspiradora mediante la manguera.

Suelte la vara y la manija:

1. Asegúrese de que la aspiradora esté fija en posición vertical sobre una superficie plana y estable.
2. Presione el botón para desbloquear la vara que está en el cuerpo de la aspiradora e incline la manija de la vara.
3. Mueva la vara hacia arriba y hacia afuera.

4. Presione el botón de extensión de la vara y tire de ésta hacia abajo.

Instalación de los accesorios

Accesorio rinconero:

Deslice el accesorio rinconero en el extremo de la vara.

Cepillo para polvo:

Presione el botón para desbloquear el cepillo que está en el accesorio rinconero y deslice el cepillo hacia adelante.

Cepillo para polvo

Accesorio rinconero

Accesorio para tapicería:

Deslice el accesorio para tapicería en el extremo de la vara.

Consejos y trucos

Bordes y esquinas de alfombras:

Use el cepillo para polvo para limpiar esquinas estrechas, bordes de alfombras y zócalos. Para áreas especialmente difíciles de alcanzar, use el accesorio rinconero.

Uso del accesorio de turbina para remover pelos de mascotas

Este accesorio cuenta con un agitador accionado por una turbina que brinda potencia de limpieza adicional sobre alfombras y telas. Es ideal para la limpieza de escaleras, almohadones y tapizados de vehículos.

Cuando use el accesorio de turbina para remover pelos de mascotas, revise con frecuencia el área del cepillo para detectar acumulación de pelos, fibras, pelusas y otros residuos.

La acumulación excesiva puede afectar el rendimiento y podría incluso dañar el accesorio de turbina para remover pelos de mascotas. Para instrucciones de limpieza, consulte la sección de Cuidado y limpieza.

Escaleras y rellanos

Use el cepillo para polvo o el accesorio de turbina para remover pelos de mascotas en escaleras y rellanos. Asegúrese de que la aspiradora esté colocada de manera tal que no pueda volcarse ni caerse.

Protección contra sobrecarga del motor del agitador

El agitador tiene una protección incorporada contra daños del motor por si el agitador se atasca. Si el agitador reduce la velocidad o se detiene, el protector de sobrecarga del agitador apaga el agitador y el motor de succión.

Para corregir el problema: Apague y desenchufe la aspiradora, quite la obstrucción y encienda de vuelta la aspiradora con el botón de encendido presione el botón PISO/ALFOMBRA (FLOOR/CARPET) nuevamente.

Protección de sobrecarga térmica

Esta aspiradora cuenta con un protector de sobrecarga térmica que se activa de manera automática para proteger la aspiradora contra sobrecalentamiento. Si una obstrucción interrumpe el flujo de aire normal hacia el motor, el protector térmico apaga el motor automáticamente para permitir que el motor se enfríe y evitar posibles daños a la aspiradora.

Para corregir el problema: Apague la aspiradora y desenchufe el cable de alimentación. Compruebe si hay obstrucciones y quítelas de ser necesario. Revise también los filtros y límpielos si están sucios.

Espere aproximadamente 30 minutos y luego enchufe la aspiradora y vuelva a encenderla para ver si el protector del motor se ha reiniciado. El sistema de protección térmica no se reiniciará hasta que la aspiradora se haya enfriado por completo.

Respete siempre las instrucciones de seguridad cuando limpie y realice el mantenimiento de la aspiradora.

Cómo guardar la aspiradora

Cuando no la use, enrolle el cable alrededor del gancho para cable como se muestra. La manguera puede enrollarse alrededor de la manija o de la vara si ésta se guarda sin extender. Guarde el cepillo para polvo y el accesorio rinconero en el lugar correspondiente, a la izquierda de la aspiradora.

ADVERTENCIA

- Peligro de descarga eléctrica y lesión personal.
- Tenga cuidado al enrollar el cable. Si lo aprieta mucho al enrollarlo puede ocasionarle daños. No entrecruce el cable al enrollarlo. Un cable dañado puede presentar peligros de descarga eléctrica, lesión personal o daño.

Componentes del tanque de polvo

El tanque de polvo está compuesto por varios componentes clave. Asegúrese siempre de que todas las piezas estén correctamente colocadas luego de vaciar el tanque de polvo.

NUNCA utilice la aspiradora si no tiene todos los filtros en su sitio.

No use NUNCA la aspiradora con filtros o componentes húmedos.

Componentes clave:

1. **Marco del filtro y filtro de espuma**:
   Captura las partículas de tamaños medianos a finos. Está compuesto por el marco del filtro y& el filtro para espuma. Estos componentes son lavables.
2. **Filtro de espuma**
3. **Tapa del tanque de polvo**: Ábrala para acceder al filtro de espuma.
4. **Separador de polvo**: Separa el polvo del aire que ingresa.
5. **Puerta lateral**: Ábrala para sacar la suciedad del separador de polvo.
6. **Lengüeta de prevención**: Evita que se cierre la tapa sin tener un filtro instalado.
7. **Tanque de polvo**: Tanque donde se acumula la suciedad.
8. **Base**: Ábrala para vaciar el tanque de polvo.

ESPAÑOL

Vaciado del tanque de polvo

ADVERTENCIA

- **Peligro de descarga eléctrica y lesión personal.**
- **Siempre desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento de la aspiradora. Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.**

Para obtener el máximo rendimiento, vacíe siempre el tanque de polvo cuando el nivel de suciedad llegue a la línea MAX.

CÓMO QUITAR EL TANQUE DE POLVO: Presione el botón para desbloquear el tanque de polvo, incline el tanque hacia atrás y luego sáquelo de la aspiradora hacia arriba.

PARA VACIAR EL TANQUE DE POLVO: Presione el botón de vaciado de la suciedad y abra la base como se muestra.

PARA VOLVER A COLOCAR EL TANQUE: Coloque el tanque en el soporte e inclínelo hacia adelante hasta que encaje y haga un clic. Asegúrese de que el tanque de polvo esté bien colocado.

No toque el engranaje interno ni el botón.

Limpieza del tanque de polvo

Para conseguir un rendimiento óptimo, limpie el tanque regularmente.

Para limpiar el tanque:

1. Quite el tanque de polvo de la aspiradora.
2. Presione el botón para el vaciado de la suciedad y abra la base.
3. Limpie el tanque con un paño suave o con una toalla de papel.

4. Suelte el seguro de las puertas laterales derecha e izquierda.

5. Quite los pelos, las fibras y otros residuos que haya en el separador de polvo. No saque los conos sujetos a la puerta lateral para limpiarlos.

No use NUNCA la aspiradora con filtros o componentes húmedos.

Limpieza del filtro de espuma

PRECAUCIÓN

- **Un filtro húmedo puede causar daños permanentes a la aspiradora.**
- **Asegúrese de que los filtros estén completamente secos antes de volver a colocarlos.**

Para un desempeño óptimo, revise los filtros todos los meses y límpielos cuando sea necesario. No cierre la tapa del tanque de polvo sin colocar el filtro de espuma.

Para limpiar el filtro de espuma:

1. Quite el tanque de polvo de la aspiradora.
2. Levante el seguro de la tapa del tanque de polvo y abra la tapa.

3. Saque el filtro de espuma.

4. Separe el filtro de espuma del marco del filtro.

5. Sacuda la suciedad o los residuos y enjuague el filtro de espuma y el marco de filtro con agua limpia. Escurra el agua del filtro de espuma.
6. Seque por completo pero sin exponerlo al sol.

No use NUNCA la aspiradora con filtros o componentes húmedos.

Si percibe una disminución de la succión que no se soluciona con la limpieza del filtro de espuma, es posible que tenga que reemplazar el filtro de espuma. Para comprar filtros de espuma adicionales a LG, llame al 1-800-243-0000 (EE. UU.) o al 1-888-542-2623 (Canadá) y pida las piezas de la página 6.

Limpieza del filtro HEPA

Para limpiar el filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA), haga lo siguiente:

1. Quite la cubierta del filtro de escape de aire.

2. Saque el filtro del cuerpo de la aspiradora.

3. Lave bien el filtro con agua corriente.

4. Elimine la humedad.

5. Seque por completo pero sin exponerlo al sol.

Accesorio de turbina para remover pelos de mascotas

Para limpiar el accesorio de turbina para remover pelos de mascotas, haga lo siguiente:

1. Quite los cuatro tornillos de la parte inferior del accesorio de turbina para remover pelos de mascotas.
2. Levante la cubierta.
3. Quite la suciedad.

Para volver a armarlo:

4. Presione cuidadosamente la cubierta contra las lengüetas hasta que encajen en su lugar.
5. Inserte y ajuste los tornillos que quitó en el paso 1. **NO los ajuste excesivamente.**

NO utilice el accesorio de turbina para remover pelos de mascotas en animales.

ADVERTENCIA

- **Peligro de descarga eléctrica y lesión personal.**
- **Siempre debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento.**
- **Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.**

Mantenimiento del agitador

Revise a menudo el área del cepillo del agitador para comprobar si contiene acumulaciones de pelo, hilo o cordel.

Quite la cubierta del cepillo del agitador:

1. Desenchufe la aspiradora. Presione el pedal del pie izquierdo para desbloquear el cabezal. Baje la manija hasta que la aspiradora quede tendida en el piso.
2. Gire la aspiradora hasta que el agitador quede mirando hacia arriba.

3. Coloque el cabezal sobre un trapo o una superficie plana. Quite los seis tornillos de la parte inferior del cabezal y retire la cubierta.
4. Quite cuidadosamente los hilos, pelos, etc. que se hayan acumulado en el agitador y en el área del agitador.

Para volver a instalar la cubierta, siga los pasos anteriores en orden inverso.

ADVERTENCIA

- **Peligro de descarga eléctrica y lesión personal.**
- **Siempre debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento. Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.**

Reemplazo de la correa del agitador

Si la correa se rompe, haga lo siguiente para reemplazarla.

Para remplazar la correa:

1. Quite la cubierta del cepillo del agitador.
2. Levante el agitador hacia afuera.

3. Desenganche la correa vieja de la polea de impulsión. Asegúrese de que no queden piezas de la correa rota atrapadas en el agitador o en el área de la polea de impulsión.

4. Enganche la nueva correa sobre la polea de impulsión del motor del agitador.

5. Enganche el agitador a través de la correa, asegurándose de que la correa esté alineada con la sección de polea del agitador.

6. Baje el agitador hasta colocarlo en su sitio y asegúrese de que las lengüetas ovaladas encajen en los huecos del cabezal.

7. Vuelva a colocar la cubierta del cepillo del agitador como se describió anteriormente.

Si necesita una correa de repuesto, pida al centro de servicios de LG la correa con nro. de pieza MAS62064002.

Eliminación de obstrucciones

ADVERTENCIA

- **Peligro de descarga eléctrica y lesión personal.**
- **Siempre debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento.**
- **Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.**

Si percibe una disminución de la succión, primero revise los filtros como se describe en la página 13. Si los filtros están limpios, es posible que haya una obstrucción. Las flechas muestran las áreas en donde es más probable que se produzcan obstrucciones.

Para comprobar si hay obstrucciones:

1. Revise la parte de la manguera que se conecta con la manija presionando los dos botones para desbloquearla que se encuentran en el extremo superior de la manguera.

2. Extraiga el tanque de polvo y revise las conexiones de entrada de éste y las del cuerpo donde se conectan con el cuerpo de la aspiradora.

ESPAÑOL

3. Revise la parte de la manguera que se conecta con la parte posterior del cuerpo presionando los botones para desbloquearla que se encuentran en el extremo inferior de la manguera.

4. Voltee la aspiradora y revise la conexión de entrada del agitador.

5. Revise cuidadosamente. Quite el tornillo del orificio.

ADVERTENCIA

- **Peligro de descarga eléctrica y lesión personal.**
- **Siempre debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento. Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.**

Limpieza del exterior de la aspiradora

Limpie el exterior de la aspiradora con un paño limpio y suave humedecido y escurrido.

NO permita que ingrese agua por ninguna abertura en la aspiradora.

NO limpie los accesorios en la lavadora de vajilla ni en el lavarropas. Limpie los accesorios en agua jabonosa tibia, enjuáguelos y permita que el aire los seque por completo.

NO use los accesorios si están mojados.

Lea esta sección para encontrar soluciones sencillas para problemas de funcionamiento menores. Si necesita realizar un mantenimiento o una reparación del equipo distintos a los descritos en este manual, deberá hacerlo a través de su centro de servicios de LGE local.

ADVERTENCIA

- **Peligro de descarga eléctrica y lesión personal.**
- **Siempre debe desenchufar el cable de alimentación del tomacorriente antes de realizar el mantenimiento. Si no lo hace, correrá riesgo de sufrir una descarga eléctrica o lesiones personales.**

Problema	Posibles causas	Soluciones
La aspiradora no funciona.	Aspiradora desenchufada del tomacorriente de la pared.	Asegúrese de que el cable esté enchufado a un tomacorriente que funcione.
	Protección contra sobrecarga del motor del agitador.	Desenchufe la aspiradora, verifique si hay obstrucciones en el agitador y vuelva a encender la unidad.
	Protector térmico activado.	Deje que la aspiradora se enfríe.
Poca aspiración de suciedad.	Tanque de polvo lleno u obstruido.	Vacíe el tanque de polvo y limpie los filtros.
	Tanque de polvo mal instalado.	Asegúrese de que todos los componentes y filtros del tanque de polvo estén instalados correctamente.
	Manguera, varilla o cabezal obstruidos.	Compruebe si hay obstrucciones.
	Correa rota o instalada incorrectamente.	Revise la correa y reemplácela de ser necesario.
	Protección contra sobrecarga del motor del agitador activada.	Desenchufe la aspiradora y verifique si hay obstrucciones en el agitador. Presione el botón de reinicio.
	Agujero en la manguera.	Inspeccione la manguera cuidadosamente. Reemplácela de ser necesario.
	Agitador gastado.	Póngase en contacto con el servicio técnico.
El agitador no gira.	El interruptor está apagado (la unidad está en modo desbordado).	Encienda el interruptor del agitador.
	La aspiradora está en posición vertical.	Presione el pedal para desbloquear el cuerpo de la aspiradora e inclínelo hasta atrás.
	La protección contra sobrecarga del motor del agitador se ha activado (el cepillo está atorado).	Desenchufe la aspiradora, verifique si hay obstrucciones en el agitador y vuelva a encender la unidad.
	La correa está rota.	Reemplace la correa.
Escapa polvo del tanque de polvo.	Tanque de polvo mal instalado.	Asegúrese de que todos los componentes y filtros del tanque de polvo estén instalados correctamente.
	La tapa del tanque de polvo no está cerrada.	Revise la tapa del tanque de polvo.
	La base no está trabada.	Asegúrese de que la base esté cerrada y trabada.
El agitador del accesorio de turbina para remover pelos de mascotas no funciona cuando se lo conecta.	Agitador o soportes del agitador sucios.	Limpie el interior del accesorio de turbina para remover pelos de mascotas.
	Obstrucción en el conducto de aire de la turbina.	Limpie el interior del accesorio de turbina para remover pelos de mascotas.
	Escasa succión de la aspiradora.	Compruebe si hay obstrucciones.
El accesorio no presenta succión cuando se lo usa con la manija.	La varilla principal sigue conectada a la base.	Quite la varilla.
El tanque de polvo parece flojo cuando se lo levanta de la manija para transportarlo.	Esto es normal.	La aspiradora está diseñada así para evitar que el tanque se separe.

LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION
ASPIRATEUR

Avant de mettre votre appareil en fonctionnement, lisez ce manuel attentivement et rangez-le soigneusement à titre de référence ulteriéure.

LuV350P*

P/NO : MFL67230701

www.lg.com

TABLE DES MATIÈRES

43 GARANTIE DE L'ASPIRATEUR

44 INFORMATION DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

46 PIÈCES ET FONCTIONS

47 ASSEMBLAGE

47 Déballage de l'aspirateur
47 Pièces d'assemblage
47 Fixation du tube
48 Fixation du boyau
48 Rangement d'accessoires
48 Rangement de cordon

49 Opération

49 Opération de dégagement du tube
49 Opération de dégagement du corps
50 Accessoires
50 Tableau d'utilisation d'accessoires
51 Utilisation du tube
51 Installation des accessoires
51 Conseils et trucs
52 Utilisation de l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques
52 Escaliers et paliers
52 Protection de surcharge du moteur d'agitateur
52 Protection de surcharge thermique

53 ENTRETIEN & NETTOYAGE

53 Rangement de l'aspirateur
53 Composants du réservoir de poussières
54 Vider le réservoir de poussières
54 Nettoyage du réservoir de poussières
55 Nettoyage du filtre en mousse
55 Nettoyage du filtre HEPA
56 Outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques
56 Entretien de l'agitateur
56 Remplacement de la courroie d'agitateur
57 Élimination des blocages
58 Nettoyage de l'extérieur de l'aspirateur

59 DÉPANNAGE

FRANÇAIS

GARANTIE (É.-U.)

LG Electronics Inc. réparera ou remplacera votre appareil, à la discrétion de LG, s'il s'avère défectueux au niveau des matériaux ou du travail suite à une utilisation résidentielle, durant la période de garantie indiquée plus bas, en vigueur à partir de la date d'achat par le consommateur original de l'appareil. Cette garantie limitée est valide seulement pour l'acheteur original de l'appareil et n'est offerte que lorsque l'appareil est utilisé au Canada et aux É.-U.

PÉRIODE DE GARANTIE	COMMENT LE SERVICE EST TRAITÉ
Cinq ans De la date d'achat original	**Toute pièce** de l'aspirateur qui connaît une défaillance à cause d'un défaut de matériaux ou de fabrication. Durant cette **garantie complète de cinq ans,** LG offrira aussi, **sans frais,**le service d'atelier et la main d'œuvre pour remplacer toute pièce défectueuse.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, INCLUANT, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'APTITUDE D'EMPLOI. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST REQUISE PAR LA LOI, SA DURÉE SE LIMITE À LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS. LG NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS DE QUELQUE SORTE, INCLUANT LES PERTES DE REVENUS OU PROFITS, SE RAPPORTANT À L'APPAREIL. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS DE LIMITATIONS DE LA DURÉE DE LA GARANTIE IMPLICITE NI D'EXCLUSIONS DE DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, ALORS IL SE PEUT QUE LES LIMITATIONS OU LES EXCLUSIONS PRÉCÉDENTES NE S'APPLIQUENT PAS DANS VOTRE CAS.

CETTE GARANTIE COUVRE SEULEMENT LES DÉFAUTS DE MATÉRIAU ET DE FABRICATION. LGE NE PAIERA PAS :

1. les articles remplaçables qui s'usent, incluant, mais sans s'y limiter, les filtres et les courroies.
2. un technicien de service pour montrer à l'utilisateur l'installation, l'utilisation ou l'entretien approprié(e) de l'appareil.
3. un technicien de service pour nettoyer ou entretenir cet appareil.
4. des dommages ou défaillances de cet appareil s'il n'est pas installé, utilisé ou entretenu selon toutes les instructions fournies avec l'appareil.
5. des dommages ou défaillance de cet appareil suite à un accident, abus, mauvaise utilisation ou utilisation autre que celle prévue.
6. des dommages ou défaillance de cet appareil à cause de l'utilisation de détergents, nettoyants, produits chimiques ou ustensiles autres que ce qui est recommandé dans toutes les instructions fournies avec l'appareil.
7. des dommages ou défaillances de pièces ou des systèmes découlant de modifications non autorisées de cet appareil.

Cette garantie est offerte à l'acheteur original pour les appareils achetés pour une utilisation résidentielle aux É.-U. En Alaska, cette garantie exclut le coût d'expédition ou les appels de service à votre résidence.

Certaines juridictions ne permettent pas d'exclusions ou de limitations de garanties consécutives, alors il se peut que les limitations ou les exclusions précédentes ne s'appliquent pas dans votre cas. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques; vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varieront d'un État à un autre. Pour connaître vos droits juridiques, consultez vos affaires des consommateurs locales ou d'état ou l'avocat général de votre État.

INFORMATION D'AIDE À LA CLIENTÈLE :

Pour prouver la couverture de garantie	**Conservez votre reçu de vente pour prouver la date d'achat.** Une copie de votre reçu de ventes doit être présentée au moment où le service sous garantie est fourni.
Pour connaître le centre de service autorisé le plus proche ou le concessionnaire des ventes ou pour obtenir de l'aide pour les produits, les clients ou le service	**appelez le 1-800-243-0000** (24 heures - 365 jours par année) et choisissez l'option appropriée du menu; ou visitez notre site Web à http://www.lg.com (Au Canada, appelez le 1-888-542-2623, site Web http://www.lg.com)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION

Lisez et suivez toutes les instructions avant d'utiliser votre aspirateur pour prévenir les risques d'incendies, de choc électrique, de blessures ou de dommages en utilisant l'aspirateur. Ce guide ne couvre pas toutes les situations possibles qui pourraient survenir. Contactez toujours votre agent de service ou le fabricant pour les problèmes que vous ne comprenez pas.

Ceci est le symbole d'alerte de sécurité. Ce symbole vous indique des dangers possibles qui pourraient mener à des dommages à la propriété et/ou à de graves blessures ou à la mort.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'alerte de sécurité et l'un des deux mots AVERTISSSEMENT ou MISE EN GARDE.

AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait mener à la mort ou à de graves blessures.

MISE EN GARDE Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait mener à des blessures mineures ou modérées.

AVERTISSEMENT

- **Coupez le courant avant tout entretien ou nettoyage de l'aspirateur ou lorsque l'aspirateur n'est pas utilisé.** Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.
- **N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser quelque chose qui brûle ou fume comme des cigarettes ou des cendres chaudes.** Ceci pourrait mener à la mort, à des incendies ou à des chocs électriques.
- **N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives comme l'essence, le benzène, les diluants, le propane (liquides ou gaz).** Les fumées de ces substances peuvent créer des dangers d'incendie ou d'explosion. Sinon ceci pourrait mener à la mort ou à des blessures.
- **Ne manipulez pas la fiche ou l'aspirateur avec les mains mouillées.** Ceci pourrait mener à la mort ou à des chocs électriques.
- **Ne débranchez pas l'aspirateur en tirant sur le cordon.** Sinon ceci pourrait endommager l'article ou produire des chocs électriques. Pour débrancher, agrippez la fiche et non pas le cordon.
- **Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps loin des ouvertures et des pièces mobiles.** Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.
- **Ne tirez pas ou ne transportez pas l'aspirateur par son cordon, n'utilisez pas le cordon comme poignée, ne refermez pas une porte dessus et ne le frottez pas contre les bords ou les coins tranchants.**
- **Ne passez pas l'aspirateur en marche sur le cordon. Gardez le cordon loin de surfaces chauffées.** Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques, à des blessures, des incendies ou endommager l'appareil.
- **L'aspirateur n'est pas un jouet et les enfants ne devraient pas l'utiliser. Attention tout particulièrement en utilisant l'aspirateur près d'enfants.** Des blessures ou des dommages à l'appareil pourraient en découler.
- **N'utilisez pas l'aspirateur si le cordon ou la fiche est endommagé(e) ou défectueux(se).** Des blessures ou des dommages à l'appareil peuvent en résulter. Dans ces cas, contactez l'agent de service LG Electronics pour éviter les dangers.
- **N'utilisez pas l'aspirateur s'il a été sous l'eau.** Des blessures ou des dommages à l'appareil peuvent en résulter. Dans ces cas, contactez l'agent de service LG Electronics pour éviter les dangers.
- **Ne continuez pas à passer l'aspirateur s'il manque des pièces ou si elles sont endommagées.** Des blessures ou des dommages à l'appareil peuvent en résulter. Dans ces cas, contactez l'agent de service LG Electronics pour éviter les dangers.
- **N'utilisez pas de rallonge avec cet aspirateur.** Sinon il pourrait y avoir des risques d'incendie ou de dommages à l'appareil.
- **Utilisez la bonne tension.** Utiliser la mauvaise tension pourrait endommager le moteur et peut-être causer des blessures à l'utilisateur. La bonne tension est indiquée au bas de l'aspirateur.
- **Éteignez toutes les commandes avant de débrancher.** Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.
- **Ne changez pas la fiche de quelque façon que ce soit.** Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques, à des blessures, des incendies, endommager l'appareil ou provoquer la mort. Si la fiche n'entre pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.
- **Les réparations des appareils électriques devraient être exécutées seulement par des ingénieurs de service qualifiés.** De mauvaises réparations pourraient mener à de graves dangers pour l'utilisateur.
- **Ne mettez pas les doigts près de l'engrenage.** Ne pas suivre cet avertissement pourrait mener à des blessures.
- **N'utilisez pas à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.** Ne pas suivre cet avertissement pourrait mener à des chocs électriques ou à des blessures.
- **Ne mettez rien entre le corps de l'aspirateur et l'espace de la tête de l'agitateur.** Des blessures ou des dommages à l'appareil peuvent en résulter.
- **Cet appareil contient des produits chimiques qui de l'avis de l'État de Californie pourraient causer des cancers et une toxicité reproductive. Lavez-vous les mains après sa manipulation.**
- **Soyez tout particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.**
- Ne laissez pas l'appareil branché lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien ou réparation.

⚠ MISE EN GARDE

- **N'insérez pas d'objets dans les ouvertures de l'aspirateur.** Ne pas suivre ces instructions pourrait mener à des blessures ou à des dommages à l'appareil.
- **N'utilisez pas l'aspirateur si des ouvertures sont bloquées. Gardez les ouvertures de l'aspirateur libres de poussière, peluches, cheveux, poils et toutes autres choses qui pourraient réduire la circulation d'air.** Ne pas suivre ces instructions pourrait mener à des dommages à l'appareil.
- **N'utilisez pas l'aspirateur si le réservoir et / ou les filtres ne sont pas installés correctement.** Ne pas suivre ces instructions pourrait endommager l'appareil.
- **Nettoyez toujours le réservoir de poussières et les filtres après avoir passé l'aspirateur sur les nettoyants de moquettes ou rafraîchisseurs, poudres et poussière fine.** Ces produits peuvent bloquer les filtres, réduire la circulation d'air et/ou endommager l'aspirateur. Ne pas nettoyer le réservoir de poussières et les filtres pourrait endommager l'aspirateur de manière permanente.
- **N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des objets tranchants ou durs comme les petits jouets, les épingles, les trombones, etc.** Ceci pourrait endommager l'aspirateur ou le réservoir de poussières.
- **Rangez l'aspirateur à l'intérieur.** Rangez l'aspirateur après l'avoir utilisé pour éviter de trébucher dessus.
- **Les jeunes enfants ne devraient pas utiliser l'aspirateur.** Ne pas suivre ces instructions pourrait mener à des blessures ou à des dommages à l'appareil.
- **Utilisez seulement des pièces produites ou recommandées par les techniciens en réparation qualifiés.** Ne pas suivre ces instructions pourrait endommager l'appareil.
- **Suivez toutes les instructions du manuel du propriétaire. Utilisez seulement les accessoires et les pièces approuvés ou recommandés par LG.** Ne pas suivre ces instructions pourrait endommager l'appareil.
- **Ne placez jamais l'aspirateur en haut d'un escalier.** Ne pas suivre ces instructions pourrait mener à des blessures ou endommager l'appareil.
- **Assurez-vous que les filtres (filtre d'échappement et filtre de sécurité du moteur) sont bien secs avant de les placer dans l'aspirateur.** Ne pas suivre ces instructions pourrait endommager l'appareil.
- **Ne faites pas sécher les filtres dans un four ou un micro-ondes.** Ne pas suivre les instructions pourrait mener à des risques d'incendie.
- **N'asséchez pas les filtres dans une sécheuse.** Ne pas suivre les instructions pourrait mener à des risques d'incendie.
- **N'asséchez pas les filtres près d'une flamme nue.** Ne pas suivre les instructions pourrait mener à des risques d'incendie.
- **Éteignez toujours l'aspirateur avant de brancher ou débrancher le boyau.** Des blessures ou des dommages à l'appareil peuvent en résulter.
- **L'aspirateur est réservé à une utilisation résidentielle.**
- **Vous êtes responsable d'assembler et d'utiliser correctement votre aspirateur.**

FRANÇAIS

Protecteur thermique :

Cet aspirateur est doté d'un thermostat spécial qui protège l'aspirateur contre toute surchauffe du moteur. Si l'aspirateur s'éteint soudainement, éteignez l'interrupteur et débranchez l'aspirateur.

Vérifiez l'aspirateur pour toute source possible de surchauffe comme un réservoir de poussières plein, un tuyau bloqué ou un filtre bloqué. Si ces conditions existent, corrigez-les et attendez au moins 30 minutes avant d'essayer d'utiliser l'aspirateur. Après 30 minutes, rebranchez l'aspirateur et mettez l'interrupteur en marche. Si l'aspirateur ne fonctionne toujours pas, contactez un électricien qualifié.

Il est important de connaître les pièces et fonctions de votre aspirateur pour assurer son utilisation appropriée et sans danger. Lisez ce qui suit avant d'utiliser votre aspirateur.

Pièces de rechange courantes

Filtre HEPA		ADQ73353501
filtre en mousse ADV74067001	Cadre du filtre	ADV74067001
	Filtre en mousse	MDJ61980604
Courroie d'agitateur		MAS62064002

Pour commander ces pièces, appelez :
1-800-243-0000 (É.-U.)
1-888-542-2623 (Canada)

Outils d'accessoires

Brosse d'époussetage & Long suceur

Outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques

Outil pour meubles capitonnés

FRANÇAIS

ASSEMBLAGE

Pour réduire les risques de dommage pendant le transport, votre aspirateur est expédié partiellement démonté.

Déballage de l'aspirateur

Déballez l'aspirateur avec soin et assurez-vous d'avoir toutes les pièces avant de jeter l'emballage.

Retirez tout papier collant, garnitures de carton et pellicule protectrice avant l'assemblage.

Voici les articles emballés dans la boîte :

1. Corps de l'aspirateur
2. Brosse d'époussetage & Long suceur
3. Poignée et tube
4. Boyau
5. Outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques
6. Filtre en mousse supplémentaire
7. Outil pour meubles capitonnés

Pièces d'assemblage

Fixation du tube

1. Insérez le tube dans le bouton de localisateur de tube.

2. Enclenchez le tube dans le corps.

FRANÇAIS

Fixation du boyau

1. Fixez le côté supérieur du boyau à la poignée. Le côté supérieur du boyau se distingue par les deux trous.

2. Insérez le côté inférieur du boyau au corps principal. Le côté inférieur du boyau se distingue par les deux pinces de dégagement.

3. Pincez le boyau dans son support à l'arrière de l'aspirateur.

AVERTISSEMENT

Danger de blessures et de dommages à l'appareil! N'utilisez PAS les prises au-dessus des comptoirs. Ne pas suivre cet avertissement pourrait mener à des dommages aux articles autour.

Rangement d'accessoires

Votre aspirateur comprend un espace de rangement pratique intégré pour la brosse d'époussetage& long suceur.

- Insérez la brosse d'époussetage &le long suceur sur le corps principal

Rangement de cordon

Pour ranger le cordon :

1. Assurez-vous que le support de cordon est en position RELEVÉE.
2. Enroulez le cordon autour du support de cordon et accrochez en place. Pincez la fiche sur le cordon.

REMARQUE : Pour réduire le risque de choc électrique, cet aspirateur est doté d'une fiche polarisée; une lame est plus large que l'autre. Cette fiche entrera dans une prise polarisée d'une seule manière. Si la fiche ne peut pas entrer entièrement dans la prise, inversez-la. Si elle n'entre toujours pas, contactez un électricien qualifié pour installer une prise appropriée. Ne changez pas la fiche de quelque façon que ce soit.

Pour dégager le cordon :

1. Tournez le support de cordon supérieur en position ABAISSÉE.
2. Prenez la fiche et tirez sur le cordon.

AVERTISSEMENT

Danger de blessure corporelle!

Ne placez pas l'aspirateur sur les marches; gardez-le toujours sur le plancher.

Rallonge de tube

Enfoncez le bouton de rallonge du tube et sortez la poignée du tube.

Opération de contrôle

1. **Plancher/moquette**

   Enfoncez ce bouton pour mettre l'agitateur en marche (ON) (moquette) ou éteindre (OFF) (plancher). Réinitialise aussi le moteur d'agitateur.

2. **Courant :**

   Met l'aspirateur en marche et l'éteint.

Remarque : L'agitateur ne tournera pas lorsque l'aspirateur est en position verticale.

Opération de dégagement du corps

Pour commencer à passer l'aspirateur, enfoncez la pédale du côté gauche de l'aspirateur et abaissez la poignée.

Remarque : Lorsque l'aspirateur est en position verticale, l'agitateur ne tournera pas.

AVERTISSEMENT

- **Ne mettez rien dans l'espace entre le corps et la tête de l'agitateur.**
  Des blessures ou des dommages à l'appareil peuvent en résulter.

FRANÇAIS

Accessoires

Outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques

Cette brosse alimentée par une turbine à air est conçue pour retirer les poils d'animaux domestiques, la peluche, etc., sur les tissus et les moquettes.

N'utilisez PAS sur les animaux domestiques.

Brosse d'époussetage

Utilisez la brosse d'époussetage pour nettoyer les meubles, les murs, etc.

Long suceur

Le long suceur peut être utilisé pour les coins restreints, entre les coussins et autres endroits difficiles à atteindre.

Outil pour meubles capitonnés

Utilisez l'outil pour meubles capitonnés pour nettoyer le tissu des meubles.

Tableau d'utilisation d'accessoires

Accessoire	SURFACE DE NETTOYAGE						
	Entre les coussins	Surfaces de meubles capitonnés*	Meubles et surfaces dures*	Tentures*	Escaliers/ coussins	Planchers à moquette/ tapis	Murs
Outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques	●	●			●		
Brosse d'époussetage	●	●	●	●		●	●
Long suceur	●						
Outil pour meubles capitonnés		●					

* Assurez-vous toujours que les accessoires sont propres avant de les utiliser sur les tissus.

Utiliser le tube

MISE EN GARDE

Ne tirez jamais l'aspirateur par le boyau.

Dégagez le tube et la poignée :

1. Assurez-vous que l'aspirateur soit verrouillé en position verticale sur une surface plane et stable.
2. Enfoncez le bouton de dégagement du tube sur le corps et penchez la poignée du tube.
3. Relevez le tube et sortez-le.

4. Enfoncez le bouton de rallonge du tube sur le tube et abaissez le tube.

Installation des accessoires

Long suceur :

Glissez le suceur à l'extrémité du tube.

Brosse d'époussetage :

Enfoncez le bouton de dégagement de la brosse sur le long suceur et glissez la brosse vers l'avant.

Brosse d'époussetage

Long suceur

Outil pour meubles capitonnés

Glissez l'outil pour meubles capitonnés à l'extrémité du tube.

Conseils et trucs

Bords de moquette et coins :

Pour les coins restreints, les bords de moquettes et le long de plinthes, utilisez la brosse d'époussetage. Pour les endroits particulièrement difficiles à atteindre, utilisez le long suceur.

FRANÇAIS

Utilisation de l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques

L'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques comprend un agitateur alimenté par une turbine pour fournir une puissance de nettoyage supplémentaire pour les tapis et les tissus. Il est fantastique pour nettoyer les escaliers, les coussins et le capitonnage des véhicules.

Lorsque vous utilisez l'outil, vérifiez fréquemment s'il y a une accumulation de poils, fibres, peluche et autres débris sur la brosse.

Une trop grande accumulation peut réduire la performance et pourrait endommager l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques. Consultez la section d'Entretien et Nettoyage pour les instructions de nettoyage.

Escaliers et paliers

Utilisez la brosse d'époussetage ou l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques pour les escaliers et les paliers. Assurez-vous que l'aspirateur est placé de manière à ne pas tomber ni basculer.

Protection de surcharge du moteur d'agitateur

L'agitateur est doté d'une protection intégrée contre les dommages du moteur suite à un blocage d'agitateur. Si l'agitateur ralentit ou s'arrête, le protecteur de surcharge d'agitateur arrête le moteur d'aspirateur et l'agitateur.

Pour corriger le problème : Éteignez et débranchez l'aspirateur, retirez l'obstruction et mettez l'aspirateur en marche en appuyant sur le bouton Power (courant) enfoncez ensuite à nouveau le bouton de PLANCHER/ MOQUETTE.

Protection en cas de surcharge thermique

Cet aspirateur est pourvu d'un protecteur de surcharge thermique qui s'active automatiquement pour protéger l'aspirateur contre toute surchauffe. Si un blocage interrompt la circulation normale de l'air au moteur, le protecteur thermique coupe automatiquement le moteur pour permettre au moteur de se refroidir pour éviter tout dommage possible à l'aspirateur.

Pour corriger le problème : Éteignez l'aspirateur et débranchez le cordon. Vérifiez et retirez les blocages si nécessaire. Vérifiez et nettoyez aussi les filtres sales.

Attendez environ 30 minutes, puis branchez l'aspirateur et remettez-le en marche pour voir si le protecteur du moteur s'est réinitialisé. Le système de protecteur thermique ne se réinitialisera pas avant que l'aspirateur ne soit entièrement refroidi.

Suivez toujours toutes les précautions de sécurité lorsque vous nettoyez et que vous faites l'entretien de l'aspirateur.

Rangement de l'aspirateur

Lorsqu'il n'est pas utilisé, enroulez le cordon autour du support de cordon comme indiqué. Le boyau peut être enroulé autour de la poignée/tube si le tube est rangé enroulé. Rangez la brosse d'époussetage/le suceur plat à sa place à gauche de l'aspirateur.

AVERTISSEMENT

- Danger de choc électrique et de blessures.
- Attention en enroulant le cordon. Enroulez le cordon trop serré stressera le cordon et peut l'endommager. N'entrecroisez pas le cordon en l'enroulant. Un cordon endommagé pourrait mener à un danger de choc électrique, de blessures ou de dommages.

Composants de réservoir de poussières

Le réservoir de poussières se compose de plusieurs importants composants. Assurez-vous toujours que toutes les pièces sont bien réinstallées après avoir vidé le réservoir de poussières.

NE faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur si tous les filtres ne sont pas en place.

NE faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur avec des filtres ou des composants humides.

Principaux composants :

1. **Cadre du filtre et filtre en mousse** :
   Attrape les particules moyennes à fines. Cela comprend un cadre de filtre& un filtre en mousse. Ils sont lavables.
2. **filtre en mousse**
3. **Couvercle de réservoir de poussières** : Ouvrez pour accéder au filtre en mousse.
4. **Séparateur de poussières** : Sépare la poussière de l'air qui entre.
5. **Porte de côté** : Ouvrez pour retirer la saleté du séparateur de poussières.
6. **Languette de prévention** : Empêche le couvercle de se fermer si le filtre en mousse n'est pas installé.
7. **Réservoir de poussières** : où est recueillie la saleté.
8. **Plaque inférieure** : Ouvrez pour vider le réservoir de poussières.

FRANÇAIS

FRANÇAIS

Vider le réservoir de poussières

AVERTISSEMENT

- **Danger de choc électrique et de blessures.**
- **Débranchez toujours le cordon de courant de la prise avant un entretien ou une réparation de l'aspirateur. Sinon, ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.**

Pour une performance maximale, videz toujours le réservoir de poussières lorsque le niveau de poussière atteint la ligne MAX.

POUR RETIRER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRES : Enfoncez le dégagement du réservoir de poussières, inclinez le réservoir vers l'arrière, puis soulevez et sortez de l'aspirateur.

POUR VIDER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRES : Enfoncez le bouton de dégagement de poussières et ouvrez la plaque inférieure, comme indiqué.

POUR RÉINSTALLER LE RÉSERVOIR DE POUSSIÈRES : Placez le réservoir de poussières dans le support et inclinez-le vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'encliquette en place. Assurez-vous que le réservoir de poussières est bien installé.

Ne touchez pas l'engrenage intérieur ni le bouton

Nettoyage du réservoir de poussières

Pour une performance optimale, nettoyez régulièrement le réservoir de poussières.

Pour nettoyer le réservoir de poussières :

1. Retirez le réservoir de poussières de l'aspirateur.
2. Enfoncez le dégagement de poussières pour vider et ouvrez la plaque inférieure.

3. Essuyez le réservoir de poussières avec un chiffon doux ou un essuie-tout.

4. Dégagez le verrou de la porte latérale des côtés droit et gauche.
5. Retirez tous les cheveux, fibres ou autres débris du séparateur de poussières. Ne retirez pas les cônes attachés à la porte latérale pour le nettoyage.

NE faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur avec des filtres ou des composants humides.

Nettoyage du filtre en mousse

⚠ MISE EN GARDE

- **Un filtre humide peut causer des dommages permanents à l'aspirateur.**
- **Assurez-vous que les filtres sont bien secs avant de les réinstaller.**

Pour une performance optimale, vérifiez les filtres chaque mois et nettoyez-les au besoin. Ne fermez pas le couvercle du réservoir de poussières sans filtre en mousse.

Pour nettoyer le filtre en mousse :

1. Retirez le réservoir de poussières de l'aspirateur.
2. Relevez le dégagement du couvercle de réservoir de poussières et ouvrez le couvercle.

3. Soulevez et sortez le filtre en mousse.

4. Séparez le filtre en mousse du cadre du filtre.

5. Secouez le surplus de saletés ou débris et rincez le filtre en mousse et le cadre du filtre à l'eau propre. Exprimez l'eau du filtre en mousse en le pressant.

6. Faites sécher complètement à l'ombre.

NE faites JAMAIS fonctionner l'aspirateur avec des filtres ou composants humides.

Si vous remarquez une perte d'aspiration et si le nettoyage du filtre en mousse n'aide pas, vous devrez peut-être remplacer le filtre en mousse. Vous pouvez acheter d'autres filtres en mousse de LG en appelant le 1-800-243-0000 (É.-U.), le 1-888-542-2623 (Canada) et en demandant les pièces sur la page 6.

Nettoyage du filtre HEPA

Pour nettoyer le filtre HEPA :

1. Retirez le couvercle du filtre d'échappement.

2. Retirez le filtre du corps.

3. Lavez bien le filtre dans l'eau courante.

4. Supprimez l'humidité.

5. Faites sécher complètement à l'ombre.

FRANÇAIS

Outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques

Pour nettoyer l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques :

1. Retirez les quatre vis au bas de l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques.
2. Relevez le couvercle.
3. Retirez les débris.

Pour remonter :

4. Enfoncez avec soin le couvercle sur les languettes jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
5. Insérez et resserrez les vis retirées à l'étape 1. **NE resserrez PAS trop les vis.**

N'utilisez PAS l'outil à turbine pour les poils des animaux domestiques sur les animaux.

AVERTISSEMENT

- **Danger de choc électrique et de blessures.**
- **Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant tout entretien.**
- **Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.**

Entretien de l'agitateur

Vérifiez fréquemment la section de la brosse de l'agitateur pour tout signe d'accumulation de cheveux, de ficelles et autres.

Retirez le couvercle de la brosse d'agitateur :

1. Débranchez l'aspirateur. Enfoncez la pédale gauche pour dégager la tête. Abaissez la poignée jusqu'à ce que l'aspirateur repose à plat sur le plancher.
2. Retournez l'aspirateur pour que l'agitateur soit face vers le haut.

3. Déposez la tête sur une toile ou une surface lisse. Retirez les six vis au bas de la tête et retirez le couvercle.
4. Retirez avec soin toutes ficelles, tous cheveux accumulés, etc. de l'agitateur et de la section de l'agitateur.

Pour réinstaller le couvercle, inversez les étapes précédentes.

AVERTISSEMENT

- **Danger de choc électrique et de blessures.**
- **Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant tout entretien. Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.**

Remplacez la courroie d'agitateur

Si la courroie se brise, suivez les étapes plus bas pour remplacer la courroie de l'agitateur.

Pour remplacer la courroie :

1. Retirez le couvercle de la brosse de l'agitateur.

2. Soulevez et sortez l'agitateur.
3. Décrochez la vieille courroie de la poulie d'entraînement. Assurez-vous qu'aucune pièce de courroie brisée ne soit coincée dans l'agitateur ou dans la section de la poulie d'entraînement.

4. Accrochez la nouvelle courroie sur la poulie d'entraînement du moteur d'agitateur.

5. Installez l'agitateur par la courroie en vous assurant que la courroie est alignée avec la section de poulie de l'agitateur.

6. Abaissez l'agitateur en place en vous assurant que les languettes de forme ovale s'ajustent dans les indentations de la tête.

7. Réinstallez le couvercle de la brosse de l'agitateur selon la description plus haut.

Pour une courroie de rechange, commandez la pièce LG MAS62064002 du centre de service.

Élimination des blocages

AVERTISSEMENT

- **Danger de choc électrique et de blessures.**
- **Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant tout entretien.**
- **Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.**

Si vous remarquez une perte d'aspiration, vérifiez d'abord les filtres selon la description de la page 13. Si les filtres sont propres, il pourrait y avoir un blocage. Les flèches montrent des endroits où les blocages sont les plus probables.

Pour vérifier les blocages :

1. Vérifiez le boyau où il se branche à la poignée en enfonçant les deux boutons de dégagement à l'extrémité supérieure du boyau.

2. Retirez le réservoir de poussières et vérifiez l'entrée du réservoir et l'entrée du corps qui se branche au corps de l'aspirateur.

FRANÇAIS

3. Vérifiez le boyau où il se branche à l'arrière du corps en pressant les boutons de dégagement à l'extrémité inférieure du boyau.

4. Inversez l'aspirateur et vérifiez l'entrée de l'agitateur.

5. Vérifiez avec soin. Retirez la vis du port.

Nettoyage de l'extérieur de

AVERTISSEMENT

- **Danger de choc électrique et de blessures.**
- **Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant tout entretien. Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.**

l'aspirateur

Essuyez l'extérieur de l'aspirateur avec un chiffon propre et doux trempé dans l'eau et tordu pour l'assécher.

NE laissez PAS l'eau entrer par une ouverture de l'aspirateur.

NE nettoyez PAS les outils dans le lave-vaisselle ni dans la laveuse. Lavez les outils dans de l'eau chaude et savonneuse, rincez et laissez sécher entièrement à l'air.

N'utilisez PAS d'outils qui sont humides.

FRANÇAIS

Révisez cette section pour trouver des solutions à faire vous-même pour les problèmes de performance mineurs. Toute réparation ou tout entretien nécessaire, autre que ce qui est décrit dans ce manuel du propriétaire devrait être effectué par votre centre de service LGE local.

AVERTISSEMENT

- **Danger de choc électrique et de blessures.**
- **Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise avant tout entretien. Sinon ceci pourrait mener à des chocs électriques ou des blessures.**

Problème	Causes possibles	Solutions
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Aspirateur débranché de la prise murale.	Assurez-vous que le cordon est branché dans une prise qui fonctionne.
	Protection de surcharge du moteur d'agitateur.	Débranchez l'aspirateur et vérifiez l'aspirateur pour tout signe d'obstructions et réinitialisez l'appareil.
	Protecteur thermique activé.	Laissez l'aspirateur refroidir.
Mauvais ramassage de poussières.	Réservoir de poussières plein ou bloqué.	Videz le réservoir et nettoyez les filtres.
	Le réservoir de poussières est mal installé.	Assurez-vous que tous les composants du réservoir de poussières et les filtres sont installés correctement.
	Tête, tube ou tuyau bloqué.	Vérifiez s'il y a des blocages.
	Courroie brisée/non installée correctement.	Vérifiez la courroie et remplacez-la au besoin.
	Protection de surcharge du moteur d'agitateur activée.	Débranchez l'aspirateur et vérifiez l'agitateur pour tout signe d'obstruction. Enfoncez le bouton de réinitialisation.
	Trou dans le boyau.	Inspectez le boyau attentivement. Remplacez-le au besoin.
	Agitateur usé.	Contacter le service.
L'agitateur ne tourne pas	L'interrupteur est éteint (l'appareil est en mode d'inondation).	Mettez l'interrupteur de courant d'agitateur en marche.
	L'aspirateur n'est pas en position verticale.	Enfoncez le dégagement du corps et inclinez jusqu'en arrière.
	La protection de surcharge du moteur d'agitateur est déclenchée (la brosse est bloquée).	Débranchez l'aspirateur et vérifiez l'aspirateur pour tout signe d'obstructions et réinitialisez l'appareil.
	La courroie est brisée.	Remplacez la courroie.
De la poussière s'échappe du réservoir de poussières.	Le réservoir de poussières est mal installé.	Assurez-vous que tous les composants du réservoir de poussières et les filtres sont installés correctement.
	Le couvercle du réservoir de poussières n'est pas fermé.	Vérifiez le couvercle du réservoir de poussières.
	La plaque inférieure n'est pas attachée.	Assurez-vous que la plaque inférieure est fermée et verrouillée.
L'agitateur de l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques ne fonctionnera pas si attaché.	Supports d'agitateur ou agitateur sales.	Nettoyez l'intérieur de l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques.
	Obstruction dans le passage d'air de la turbine.	Nettoyez l'intérieur de l'outil à turbine pour les poils d'animaux domestiques.
	Faible aspiration de l'aspirateur.	Vérifiez s'il y a des blocages.
L'accessoire n'a pas d'aspiration en utilisant l'appareil avec la poignée.	Tube principal encore raccordé à la base.	Retirez le tube.
Le réservoir de poussières semble desserré en soulevant par la poignée.	Ceci est normal.	L'aspirateur est conçu comme ceci pour empêcher le réservoir de se séparer

LG
Life's Good

LG Customer Information Center	
For inquires or comments, visit www.lg.com or call;	
1-800-243-0000	USA, Consumer User
1-888-865-3026	USA, Commercial User
1-888-542-2623	CANADA
Register your product Online!	
www.lg.com	