LG
Life's Good

OWNER'S MANUAL

CANVAS SPEAKER

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

OCF100

P/NO : MFL67980402 (1310-REV00)
Printed in Korea

www.lg.com

ENGLISH

TABLE OF CONTENTS

3 SAFETY INSTRUCTIONS

5 BEFORE INSTALLATION

6 UNPACKING

7 INSTALLATION

7 Attaching the Guide Spacer on the TV
8 Attaching Set Protection Cushion
8 Checking the Spots for Fixing Screws on the Wall Using VESA Guide Sheet
9 Fixing Anchors and Screws
9 Installing the Wall Mounting Supporter
10 Assembling the Wall Mounting Supporter and the Canvas Speaker
11 Adjusting the Level of the Product
12 Organizing the Power Cord
13 Fixing the Safety Clip (Bottom)
13 Connecting the Optical Cable
14 Combined Appearance of the Canvas Speaker and TV

14 PRODUCT SPECIFICATIONS

WARNING

- If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.

CAUTION

- If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Make sure the professional installer read this manual before installation.
- After the installation, the professional installer should pass this user manual to the customer and ask the customer to read the manual carefully and keep it in a safe place.

After reading the user manual, keep the manual in a readily accessible location so the users can refer to it in the future as required.

WARNING

The product should be installed by a professional installer designated by the retailer.
Having the product installed by a non-specialized installer is very dangerous and can cause a personal injury.

Do not install the product where the weight cannot be supported.
If the location where the product is installed is not stable and sturdy enough, it may fall causing personal injuries.

Contact a professional installer designated by the retailer to move or replace the product, if needed.
Installation requires special techniques and moving or installing the product on your own can cause serious safety issues.

After installing the product, do not hang on it or apply severe impact to the product.
The product may fall causing personal injuries.

When installing the wall mount-type product, never hang the power cable or signal cable on the rear side of the TV.
The cord can be damaged, resulting in a fire, an electric shock or damage to the product.

ENGLISH

CAUTION

Install the product according to the directions in this user manual.
Failure to follow the directions in the user manual may cause a serious personal injury or damage to the product due to the improper installation.

Check the type of wall material before the installation and use the provided anchors and screws if the conditions comply.
If you do not use the designated anchors or screws, they may not be able to withstand the weight of the product and cause a safety issue.

Do not wipe the product with a wet towel and make sure you do not use any heater or humidifier under the location where the product is installed.
If water flows into the product or moisture and heat are applied to the product, it may cause a fire, an electric shock or product malfunction.

Unplug the power cord from the power outlet before installing the product.
If you install the product with the power cord plugged, it may cause an electric shock or a fire.

When you do use other cables than the provided one to connect the product, the wall or the connector of the product may be damaged due to the friction with the wall. Make sure to use the cable gender provided with the product.

At least two people must work together when installing the product or adjusting the height of the product after the installation.
Working alone may cause the product to fall, resulting in personal injury or damage to the product.

When drilling holes in the wall, always use a drill bit and drill in designated diameter.
If you make a hole to install the product without following the instructions, the product may not be installed stably, resulting in a safety issue.

Do not install the product in any place other than the vertical wall, for example, near a sprinkler or sensor, in a place where may be affected by vibration or shock, or near any high voltage power cable or power source.

Do not install the product with bare hands. Always wear proper work gloves.
Otherwise, this may result in personal injuries.

BEFORE INSTALLATION

- Use this product only for installing the TV on the wall.
- Be cautious when installing/using the wall mounting product in order to prevent the damage to the product and avoid safety accidents.
- If you have not fully read and understood the installation manual, do not install the product and contact an authorised service centre.
  If you have not fully understood after the inquiry, have a specialized installer install the product for you.
- Even if you are not a specialized installer but have experience in mechanical or construction field, it is advantageous for you to fully understand this manual and install the product.
- This product is designed to be mounted to walls with standard space between the studs. LG Electronics is not responsible for any issues occurred by installing the product on the walls where the standard space is not applicable.
- Install the wall mounting screws to the wall so that they can be installed at the centre of the both ends of the studs.
  It is recommended to use the stud finder, a separate device.
- When installing the bracket on a concrete wall or on any other walls capable of holding the strength specified in the manual, you may remove the brackets for fixing to the wall of studs with standard space and follow the instructions for attaching the bracket to make the installation easier.
- Install the product only on a vertical wall.
  Do not install the bracket on a wall inclined at an angle, exceeding the standard range, or on the ceiling. LG Electronics is not liable for any issues occurred due to the installation of the product on a slanted wall or on the ceiling.
- Check the accessories provided with the product before installing. LG Electronics is not liable for any damage to or loss of the accessories after the package has been opened.
- Keep the provided accessories out of reach of babies or children as it may cause safety issues, including suffocation, from swallowing the parts.
- Make sure that screws are installed securely on the wall.
  Applying excessive force to screws may damage the wall, impair the performance or reduce the strength of the product, or cause it to become damaged.
- Be careful not to install a TV that exceeds the weight restrictions and not to apply external force.
- Be careful when using the tools during installation to prevent accidents or damage.

<Tools for Installation>

Philips screwdriver (manual or electric) / 8 mm spanner / drill / Φ 8 mm drill bit for concrete wall Φ 4 mm drill bit for wood or steel / level / stud finder / slotted screwdriver

ENGLISH

UNPACKING

VESA Guide Sheet

Installation Guide Tape
4 EA

User Manual

Optical Cable

Guide Spacer (Bottom)
2 EA

Guide Spacer (Top)
2 EA

Guide Spacer (Top) Fixing Screw
2 EA, M6 X 26

Guide Spacer (Bottom) Fixing screw
2 EA, M4 X 20

Safety Clip (Top)
2 EA

Safety Clip (Bottom)
2 EA

Safety Clip (Top/ Bottom) Fixing screw
4 EA, M4 x 12

Set Protection Cushion (Upper)
2 EA
(thickness: 11 mm)
Set Protection Cushion (Bottom)
2 EA
(thickness: 1.5 mm)

Wall Mounting Anchor
8 EA

Wall Mounting Screw
8 EA

Rubber
2EA
(thickness: 12 mm)

CAUTION

How to use the Rubber

- It is recommanded to install the bracket on a concreate wall.
- The product should be installed by a professional installer designated by the retailer.

INSTALLATION

1 Attaching the Guide Spacer on the TV

- If the screws cannot be fully tightened when fixing the guide spacer with them, check the fixing depth of the screws again and refer to the technical service manual.

< Procedures >

1 If any screws are installed into the mounting holes, please remove the screws.
2 Fix the guide spacers and the guide spacer fixing screws in the order shown in the figure.
  - Place the product facing down on a table. To prevent scratches on the screen, place the product on a cushion or a soft clothes on a flat surface.
  - Tighten the screw until the set, guide spacers and screws are joined together securely and stop tightening.
  - Use a Phillips driver (manual or electric) to tighten the screws.

ENGLISH

2 Attaching Set Protection Cushion

- Attach the set protection cushion to mitigate the impact between the TV and the Canvas Speaker in case of bumping against each other when adjusting the angle.
- Attach the protection cushion to the four corners of the back of the set as shown in the figure.

3 Checking the Spots for Fixing Screws on the Wall Using VESA Guide Sheet

1 Check the VESA standard for the TV.
2 Mark the wall mounting location on the wall using the VESA guide sheet provided as an accessory.
3 Remove the VESA guide sheet after checking the spots for fixing screws on the wall.

* Please note that the VESA guide sheet is shorter than actual product by 12.4 mm on the top and bottom sides respectively, when installing the product.

4 Fixing Anchors and Screws

< Please follow the directions below >

- Check the material of the wall and thickness of finishing material.
- You can use the anchors and screws provided with the TV set for the wall made with concrete, lightweight concrete, soft fieldstone, hard fieldstone, brick or cellular block.
- Do not mount on the wall made with plaster board or medium density fibreboard (MDF). Otherwise, you must fix the anchor screws to the retaining wall (concrete) inside the finishing material. If there is no retaining wall, you must install a separate hanger first to fix the anchors and screws.
- When installing the product on the wall that is not specified in this manual, make sure that each fixing point withstands an pullout load of 70 kgf (686 N) and a shearing load of 100 kgf (980 N) or more.

- Use the Ø 8 mm drill bit for concrete wall and hammer (Impact) drill.

1 Use a Ø 8 mm drill bit to make a hole with a depth of 80-100 mm on the anchor position.
2 Clean the drilled holes.
3 Insert the provided anchor in the hole. (Use a hammer when inserting the anchor.)
4 Place the angle adjusting part to face upward. Place the angle adjusting part to face upward.
5 Align the wall mounting screws with the holes to tighten the screws. Tighten the screw using a recommended torque of 45 kgf/cm - 60 kgf/cm or more.

5 Installing the Wall Mounting Supporter

<How to tighten the screws>

- Tighten the four wall mounting screws.
- If the screws cannot be fixed in the designated location, move the bracket to the left or right to fix the screws.
- Fix the wall mounting supporter using the wall mounting screws as shown in the figure.
- Tighten the screws until the wall, the wall mounting supporter and the screws are joined together securely using a (manual or electric) Phillips screwdriver or 8 mm spanner.

ENGLISH

6 Assembling the Wall Mounting Supporter and the Canvas Speaker

< Two or more people are needed to lift and install the product >

1 Place the Canvas Speaker on the wall mounting attached to the wall in the direction of the arrow.
- Attach the guide tape for wall mounting above the left and right holes of the wall mounting and the left and right VESA of the Canvas Speaker .
- Attach the guide tape for wall mounting side by side as shown in the figure and then install the product. When the installation is complete, remove the guide tape for wall mounting.
- Check if the product is securely fixed by pulling ou the top of the Canvas Speaker
- If the product is not levelled after the installation, adjust the level by moving the Canvas Speaker left and right.

2 Install the wall mounting bracket using wall mounting screws.

Assemble Safety Clip between the Wall Mounting Bracket and the Product

3 Hang the TV assembled with the guide spacers on the wall mounting bracket attached to the wall by aligning it with the grooves of the bracket in the direction of the arrow. Attach the lower part first, and then attach the uppepart by slightly lifting up the set.

4 Insert the safety pin, which is provided in order to prevent the product desorption, in the direction of the arrow while adjusting the position, and then completely fix the safety clip with fixing screw for safety clip. If the safety pin is not fixed as shown in the figure, the product may fall.

- Check if the product is securely fixed by pulling ou the bottom of the TV.
  When using cables or accessories that are not provided as accessories for this product, make sure to keep a certain distance from the wall so that excessive force is not applied on cables or accessories.
- Pushing the product with excessive force may cause damage to the product.

7 Adjusting the Level of the Product

- If the product is not levelled after the installation, adjust the level using this screw.
  (The product goes up or down, depending on the rotation direction of the screw.)

ENGLISH

8 Organizing the Power Cord

- Pull the Canvas speaker forward.
- Draw out the power cord through the square hole below the Canvas speaker to organize it.

9 Fixing the Safety Clip (Bottom)

- Be sure to fix the safety clip (bottom) after organizing the power cord.
- Fix the safety clip (bottom) using the safety clip fixing screw in the wall mounting brackets square hole as shown in the figure.
- Fix the clip to make it symmetrical bilaterally.
- Pull out the lower part of the canvas speaker to check if the product is securely fixed.

10 Connecting the Optical Cable

< Front > < Side >

CAUTION

- Leave a 10 cm (minimum) space from the wall for proper ventilation.
- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.

ENGLISH

11 Combined Appearance of the Canvas Speaker and TV

PRODUCT SPECIFICATIONS

[Unit : mm]

< Wall Mounting Bracket >

< Canvas Speaker >

< Wall Mounting Supporter >

Model Name	Canvas Speaker	Wall Mounting Bracket	Wall Mounting Supporter
Width (mm)	1430	450	500
Height (mm)	865	500	64
Depth (mm)	64	40	9
Weight (kg)	17.7	5.7	0.6
Wall Mounting VESA Specifications	-	210 (Top) / 364 (Bottom) * 450	-
Max.UL Load Capacity(kg)	-	50	50
Audio Output	100 W	-	-
Power	AC 100V~240V 50~60Hz (SMPS ADPATER)	-	-
Input	SPDIF input	-	-
Front, woofer	Impedance: 8 Ω	-	-

LG
Life's Good

BENUTZERHANDBUCH

BILDSCHIRM-LAUTSPRECHER

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

www.lg.com

DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS

3 SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

5 VOR DER INSTALLATION ZU BEACHTEN

6 ZUBEHÖRTEILE

7 INSTALLATION

7 Anbringen des Abstandhalters am TV-Gerät
8 Anbringen des Polsterbandes
8 Überprüfen geeigneter Stellen zur Befestigung der Schrauben an der Wand unter Verwendung der VESA - Schablone
9 Befestigung der Dübel und Schrauben
9 Montage der Wandhalterungsträger
10 Anbringen der Wandhalterungsträger und des Bildschirm-Lautsprechers
11 Ausrichten des Produkts
12 Ordnen des Netzkabels
13 Befestigen des Sicherheitsclips (unten)
13 Anschließen des Glasfaserkabels
14 Gemeinsame Darstellung des Bildschirm-Lautsprechers und des TV-Geräts

14 PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

WARNUNG

- Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen, Unfälle und Tod.

VORSICHT

- Bei Nichtbeachtung drohen leichte Verletzungen oder eine Beschädigung des Produkts.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

- Dieses Handbuch muss vor der Installation vom zuständigen Techniker gelesen werden.
- Nach der Installation sollte das Handbuch an den Kunden übergeben werden. Dieser sollte es sorgfältig lesen und sicher aufbewahren.

Das Handbuch sollte nach dem Lesen für den weiteren Gebrauch an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden.

WARNUNG

Das Produkt sollte ausschließlich von einem professionellen Techniker installiert werden, der Ihnen von einem Händler zugewiesen wurde.
Bei der Installation durch jede andere Person besteht höchste Gefahr, und es kann zu Körperverletzungen kommen.

Installieren Sie das Produkt nicht an einem mit unzureichender Tragfähigkeit.
Wenn das Produkt an einem Ort installiert wird, der nicht ausreichend stabil und fest ist, kann es u.U. herunterfallen und Körperverletzungen verursachen.

Wenden Sie sich an einen vom Händler empfohlenen Techniker, wenn Sie das Produkt umpositionieren oder entfernen wollen.
Die Installation bedarf spezieller Vorgehensweisen. Eigenständiges Umpositionieren oder Installieren kann daher zu schwerwiegenden Sicherheitsproblemen führen.

Setzen Sie das Produkt nach der Installation keinerlei Zug- oder Druckbelastung aus.
Anderenfalls kann es passieren, dass es herunterfällt und Verletzungen verursacht.

Hängen Sie bei Produkten, die an der Wand montiert werden, nie das Netz- oder Signalkabel auf die Rückseite des Fernsehers.
Anderenfalls kann es passieren, dass die Kabel beschädigt werden, und Brand, Stromschläge oder Produktbeschädigungen verursachen.

DEUTSCH

VORSICHT

Installieren Sie das Produkt gemäß den Beschreibungen im Benutzerhandbuch.
Wenn Sie sich nicht an die Beschreibungen im Benutzerhandbuch halten, kann es aufgrund einer fehlerhaften Installation zu schweren Körperverletzungen oder Beschädigungen des Produkts kommen.

Überprüfen Sie vor der Installation die Beschaffenheit der Wand, und verwenden Sie zur Installation nur die beiliegenden Dübel und Schrauben.
Andere als die vorgesehenen Dübel und Schrauben halten u.U. dem Gewicht des Produkts nicht stand, was zu Sicherheitsproblemen führen kann.

Wischen Sie das Produkt nie mit einem nassen Tuch ab, und halten Sie es von Heizungen oder Luftbefeuchtern fern.
Bei Kontakt mit Nässe, Feuchtigkeit oder Hitze besteht die Gefahr von Brand, Stromschlägen oder Fehlfunktionen.

Ziehen Sie vor der Installation das Netzkabel aus der Steckdose.
Wenn das Produkt bei eingestecktem Netzkabel installiert wird, besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Wenn Sie zum Anschließen des Produkts andere als die beiliegenden Kabel verwenden, kann die Wand oder der Anschluss des Produkts durch Reibung beschädigt werden. Verwenden Sie ausschließlich die beiliegenden Kabelkomponenten.

Zur Installation oder Höhenanpassung des Produkts sind mindestens zwei Personen erforderlich.
Anderenfalls kann es zu Körperverletzungen oder Beschädigungen des Produkts kommen.

Verwenden Sie zum Bohren der Löcher stets eine Bohrmaschine und einen Bohrer mit passendem Durchmesser.
Wenn Sie sich beim Bohren der Löcher nicht an die folgenden Beschreibungen halten, ist das Produkt u.U. nicht stabil befestigt, und es kann zu Sicherheitsproblemen kommen.

Installieren Sie das Produkt nur an einer senkrechten Wand und nie beispielsweise in der Nähe eines Sprinklers oder Sensors, an einem Ort, an dem es Erschütterungen oder Schlägen ausgesetzt sein könnte bzw. in der Nähe von Hochspannungskabeln oder Stromquellen.

Installieren Sie das Produkt nie mit bloßen Händen. Tragen Sie stets geeignete Arbeitshandschuhe.
Anderenfalls kann es zu Körperverletzungen kommen.

VOR DER INSTALLATION ZU BEACHTEN

- Verwenden Sie dieses Produkt nur zur Wandmontage des TV-Geräts.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt zur Wandmontage verwenden, um Beschädigungen am Produkt und Unfälle zu vermeiden.
- Wenn Sie die Installationsanleitung nicht vollständig gelesen und verstanden haben, montieren Sie das Produkt nicht, und kontaktieren Sie ein autorisiertes Service Center.
  Wenn Sie nach der Anfrage nicht sicher sind, wie Sie das Produkt montieren sollen, lassen Sie es von einem Fachmann montieren.
- Selbst wenn Sie kein Techniker sind, sich aber mit Konstruktionen dieser Art gut auskennen, ist es von Vorteil, diese Anleitung vor der Installation vollständig verstanden zu haben.
- Dieses Produkt wurde für die Wandmontage mit einem Standardabstand zwischen den Ständern konstruiert. LG Electronics übernimmt keine Verantwortung für entstehende Probleme, wenn der Standardabstand bei der Installation nicht eingehalten wurde.
- Befestigen Sie die Wandmontageschrauben an der Wand, sodass sie mittig an beiden Enden der Ständer angebracht werden können.
  Es wird empfohlen einen Balkensucher/Leitungssucher, ein separat erhältliches Gerät, zu verwenden.
- Wenn Sie die Halterung an einer Betonwand oder einer anderen Wand installieren, die das im Handbuch angegebene Gewicht tragen kann, können Sie den Standardabstandhalter für die Ständerwandmontage abnehmen und gemäß den Anweisungen zum Anbringen der Halterung vorgehen, um die Installation einfacher zu gestalten.
- Montieren Sie das Gerät nur an einer senkrechten Wand.Montieren Sie die Halterung nicht an einer geneigten Wand, deren Neigung die Standardwerte überschreitet, und auch nicht an der Decke.
  LG Electronics übernimmt keine Haftung für Probleme, die daraus entstehen, dass das Produkt an einer geneigten Wand oder an der Decke montiert wurde.
- Prüfen Sie vor der Installation das im Lieferumfang enthaltene Zubehör. LG Electronics übernimmt keine Haftung für Beschädigungen oder Verlust von Zubehör, nachdem das Paket geöffnet wurde.
- Halten Sie die mitgelieferten Zubehörteile von Babys und Kindern fern, da diese zu Gefahren wie Ersticken durch das Verschlucken von Kleinteilen führen können.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben sicher an der Wand befestigt sind.
  Wenn die Schrauben zu fest angezogen werden, kann dies die Wand beschädigen, die Leistung oder Stärke des Produkts beeinträchtigen oder zu Beschädigungen am Produkt führen.
- Installieren Sie kein TV-Gerät, das die Gewichtsbeschränkungen überschreitet, und vermeiden Sie jegliche äußere Krafteinwirkung.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie während der Installation Werkzeuge verwenden, um Unfälle oder Beschädigungen zu vermeiden.

<Werkzeuge für die Installation>

Kreuzschlitzschraubendreher (manuell oder elektrisch)/8 mm Schraubenschlüssel/Bohrer/8-mm-Bohrer für Beton, 4-mm-Bohrer für Holz oder Stahl/Wasserwaage/Balkenfinder/Schlitzschraubendreher

DEUTSCH

ZUBEHÖRTEILE

VESA-Schablone

Führungsklebeband zur Installation
4 Stk.

Benutzerhandbuch

Glasfaserkabel

Abstandhalter (unten)
2 Stk.

Abstandhalter (oben)
2 Stk.

Abstandhalter (oben) Befestigungsschraube
2 Stk., M6 x 26

Abstandhalter (unten) Befestigungsschraube
2 Stk., M4 x 20

Sicherheitsclip (oben)
2 Stk.

Sicherheitsclip (unten)
2 Stk.

Sicherheitsclip (oben/unten) Befestigungsschraube
4 Stk., M4 x 12

Polsterband (oben)
2 Stk.
(Stärke: 11 mm)
Polsterband (unten)
2 Stk.
(Stärke: 1,5 mm)

Wandmontagedübel
8 Stk.

Wandmontageschraube
8 Stk.

Schutzgummi
2 Stk.
(Stärke: 12 mm)

⚠ VORSICHT

Verwendung des Schutzgummis

- Es wird empfohlen, die Halterung an einer Betonwand anzubringen.
- Das Produkt sollte ausschließlich von einem professionellen Techniker installiert werden, der Ihnen von einem Händler zugewiesen wurde.

INSTALLATION

1 Anbringen des Abstandhalters am TV-Gerät

- Wenn die Schrauben beim Anbringen des Abstandhalters nicht vollständig angezogen werden können, überprüfen Sie die Bohrtiefe der Schrauben, und sehen Sie im technischen Service-Handbuch nach.

<Vorgehensweise>

1 Sollten sich bereits Schrauben in den Montagelöchern befinden, entfernen Sie die Schrauben.
2 Befestigen Sie die Abstandhalter und die entsprechenden Befestigungsschrauben in der abgebildeten Reihenfolge.
   - Legen Sie das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf einen Tisch. Um Kratzer auf dem Bildschirm zu vermeiden, legen Sie das Produkt vorsichtig auf eine Decke oder eine weiche Unterlage auf einer flachen Oberfläche.
   - Ziehen Sie die Schrauben fest, bis das TV-Gerät, die Abstandhalter und Schrauben sicher miteinander verbunden sind, jedoch nicht fester.
   - Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher (manuell oder elektrisch), um die Schrauben festzuziehen.

DEUTSCH

2 Anbringen des Polsterbandes

- Bringen Sie das Polsterband an, um Stöße zwischen dem TV-Gerät und dem Lautsprecher abzufedern, die bei der Anpassung des Winkels auftreten können.
- Bringen Sie das Polsterband an den vier Ecken an der Rückseite des TV-Geräts an, wie in der Abbildung dargestellt.

3 Überprüfen geeigneter Stellen zur Befestigung der Schrauben an der Wand unter Verwendung der VESA-Schablone

1 Überprüfen Sie den VESA-Standard für das TV-Gerät.
2 Markieren Sie die Position für die Wandmontage an der Wand. Verwenden Sie dafür die VESA-Schablone.
3 Entfernen Sie die VESA-Schablone, nachdem Sie die für die Anbringung der Schrauben geeigneten Stellen überprüft haben.

* Bitte beachten Sie bei der Montage, dass die VESA-Schablone oben und unten jeweils 12,4 mm kürzer ist als das Gerät.

4 Befestigung der Dübel und Schrauben

< Befolgen Sie die Anweisungen unten >

- Überprüfen Sie vor der Installation die Beschaffenheit der Wand sowie die Stärke des Obermaterials.
- Die mitgelieferten Dübel und Schrauben sind für Wände aus Beton, Leichtbeton, hartem oder weichem Feldstein, Backstein oder Porenbeton geeignet.
- Montieren Sie die Wandhalterung nicht an Wände aus Gipskarton oder mitteldichten Holzfaserplatten. In diesem Fall müssen Dübel und Schrauben an der Stützwand (aus Beton) unter dem Obermaterial befestigt werden. Falls es keine Stützwand gibt, müssen Sie zunächst die Wand vor der Anbringung der Dübel und Schrauben verstärken.
- Bei der Montage an einer Wand, die hier nicht aufgeführt ist, stellen Sie sicher, dass jeder Montagepunkt für eine Last von 70 Nm (686 N) und eine Scherkraft von 100 Nm (980 N) oder mehr ausgelegt ist.

- Verwenden Sie eine Schlagbohrmaschine mit einem 8-mm-Bohrer für Beton.

1 Bohren Sie an der Dübelposition mit einem 8-mm-Bohrer ein 80 mm bis 100 mm tiefes Loch.
2 Entfernen Sie den Staub aus den Bohrlöchern.
3 Setzen Sie die mitgelieferten Dübel in die Bohrungen ein. (Verwenden Sie beim Einsetzen einen Hammer.)
4 Platzieren Sie den abwinkelnden Teil so, dass er nach oben zeigt. Platzieren Sie den abwinkelnden Teil so, dass er nach oben zeigt.
5 Richten Sie die Schrauben zur Wandmontage mit den Löchern aus, um die Schrauben festzuziehen. Es wird empfohlen, die Schrauben mit einem Anzugsmoment von mindestens 0,45 Nm – 0,60 Nm festzuziehen.

5 Montage der Wandhalterungsträger

<Festziehen der Schrauben>

- Ziehen Sie die vier Schrauben fest.
- Wenn die Schrauben nicht an der vorgesehenen Stelle angebracht werden können, bewegen Sie die Halterung nach links oder rechts, um die Schrauben anzubringen.
- Bringen Sie die Wandhalterungsträger mithilfe der Schrauben an, wie in der Abbildung dargestellt.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, bis die Wand, die Wandhalterungsträger und die Schrauben sicher miteinander verbunden sind. Verwenden Sie dazu einen Kreuzschlitzschraubendreher (manuell oder elektrisch) oder einen 8-mm-Schraubenschlüssel.

DEUTSCH

6 Anbringen der Wandhalterungsträger und des Bildschirm-Lautsprechers

< Für das Anheben und die Montage des Produkts sind mindestens zwei Personen erforderlich >

1 Schieben Sie den Bildschirm-Lautsprecher in Pfeilrichtung in die an der Wand befestigte Wandhalterung.
- Bringen Sie das Führungsklebeband für die Wandmontage oberhalb des linken und rechten Loches der Wandhalterung und des linken und rechten VESA-Loches des Bildschirm-Lautsprechers an.
- Bringen Sie das Führungsklebeband für die Wandmontage wie in der Abbildung dargestellt nebeneinander an, und montieren Sie dann das Produkt. Wenn die Montage abgeschlossen ist, entfernen Sie das Führungsklebeband für die Wandmontage.
- Überprüfen Sie, ob das Produkt sicher befestigt ist, indem Sie am oberen Teil des Bildschirm-Lautsprechers ziehen.
- Wenn das Produkt nach der Montage nicht richtig ausgerichtet ist, richten Sie es aus, indem Sie den Bildschirm-Lautsprecher nach links oder rechts bewegen.

2 Bringen Sie die Wandmontagehalterung mithilfe von Wandmontageschrauben an.

Befestigen Sie den Sicherheitsclip zwischen der Wandmontagehalterung und dem Produkt.

3 Hängen Sie das mit dem Abstandhalter verbundene TV-Gerät an die an der Wand befestigten Wandhalterung, indem Sie das Gerät in Richtung des Pfeils in die Vertiefungen der Halterung einsetzen. Befestigen Sie zuerst den unteren Teil und dann den oberen, indem Sie das Gerät leicht anheben.

4 Setzen Sie den Sicherheitsstift, der die Trennung des Produkts verhindern soll, in Pfeilrichtung ein, und stellen Sie die Position ein. Befestigen Sie dann den Sicherheitsclip mit der Befestigungsschraube für den Sicherheitsclip endgültig. Wenn der Sicherheitsstift nicht wie in der Abbildung dargestellt befestigt ist, kann das Produkt herunterfallen.

- Überprüfen Sie, ob das Produkt sicher befestigt ist, indem Sie am unteren Teil des TV-Geräts ziehen. Wenn Sie Kabel oder Zubehör verwenden, die nicht zum Lieferumfang dieses Produkts gehören, stellen Sie sicher, dass das Produkt in ausreichendem Abstand von der Wand installiert wird, um übermäßige Krafteinwirkung auf Kabel oder Zubehör zu vermeiden.
- Durch übermäßige Krafteinwirkung kann das Produkt beschädigt werden.

7 Ausrichten des Produkts

- Wenn das Produkt nach der Montage nicht richtig ausgerichtet ist, richten Sie es mithilfe dieser Schraube aus.
  (Das Produkt wird nach oben oder unten bewegt, je nachdem, in welche Richtung die Schraube gedreht wird.)

DEUTSCH

8 Ordnen des Netzkabels

- Ziehen Sie den Bildschirm-Lautsprecher nach vorne.
- Ziehen Sie das Netzkabel durch das Vierkantloch unterhalb des Bildschirm-Lautsprechers, um es zu ordnen.

9 Befestigen des Sicherheitsclips (unten)

- Befestigen Sie nach dem Ordnen des Netzkabels unbedingt den Sicherheitsclip (unten).
- Befestigen Sie den Sicherheitsclip (unten) mithilfe der Befestigungsschraube für den Sicherheitsclip wie in der Abbildung dargestellt im Vierkantloch der Wandmontagehalterung.
- Befestigen Sie den Clip so, dass er zu beiden Seiten symmetrisch ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie am unteren Teil des Bildschirm-Lautsprechers, um zu überprüfen, ob das Produkt sicher befestigt ist.

10 Anschließen des Glasfaserkabels

<Vorderansicht> <Seitenansicht>

⚠ VORSICHT

- Lassen Sie (mindestens) 10 cm Platz zur Wand, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, da dies einen Brand oder Beschädigungen verursachen könnte.

DEUTSCH

11 Gemeinsame Darstellung des Bildschirm-Lautsprechers und des TV-Geräts

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

[Einheit: mm]

< Wandmontagehalterung >

< Bildschirm-Lautsprecher >

< Wandhalterungsträger >

Modellname	Bildschirm-Lautsprecher	Wandmontage—halterung	Wandhalterung—sträger
Breite (mm)	1430	450	500
Höhe (mm)	865	500	64
Tiefe (mm)	64	40	9
Gewicht (kg)	17,7	5,7	0,6
VESA-Spezifikationen für Wandhalterungen	-	210 (oben) / 364 (unten) * 450	-
Max. zulässige Last nach UL (kg)	-	50	50
Audioausgang	100 W	-	-
Stromversorgung	AC 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz (SCHALTNETZTEIL-ADAPTER)	-	-
Eingang	SPDIF-Eingang	-	-
Vorderseite, Tieftöner	Impedanz: 8 Ω	-	-

LG
Life's Good

MANUEL D'UTILISATION

HAUT-PARLEURS À TOILE

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre appareil et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

www.lg.com

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

3 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

5 AVANT L'INSTALLATION

6 COMPOSANTS

7 INSTALLATION

7 Fixation du Guide d'espacement sur le téléviseur
8 Fixation du coussinet de protection du téléviseur
8 Vérification des points de fixation des vis sur le mur Utilisation de la feuille de repérage VESA
9 Fixation des boulons d'ancrage et des vis
9 Installation du Socle du support mural
10 Montage du Socle du support mural et du haut-parleur à toile
11 Régler le niveau du produit
12 Organisation du cordon d'alimentation
13 Fixez l'attache de sécurité (Bas)
13 Connexion du câble optique
14 Haut-parleur à toile et téléviseur

14 SPÉCIFICATIONS

AVERTISSEMENT

- Si vous ignorez ces messages d'avertissement, vous risquez d'être gravement blessé, de provoquer un accident ou d'entraîner la mort.

ATTENTION

- Si vous ignorez ces messages de sécurité, vous risqueriez de vous blesser légèrement ou d'endommager le produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Le professionnel chargé de l'installation doit lire ce manuel avant de commencer.
- Une fois l'installation effectuée, il devra remettre ce manuel d'utilisation au client, lui demander de le lire attentivement et de le conserver en lieu sûr.

Après avoir lu ce manuel d'utilisation, conservez-le dans un lieu facilement accessible afin que les utilisateurs puissent s'y reporter si besoin.

AVERTISSEMENT

Le produit doit être installé par un installateur professionnel désigné par le détaillant.
Toute pose réalisée par une personne autre qu'un installateur agréé serait très dangereuse et risquerait de provoquer des blessures.

Contactez un installateur professionnel agréé par le détaillant pour déplacer ou remplacer le produit, le cas échéant.
L'installation nécessite des techniques bien précises et déplacer ou poser le produit seul peut entraîner de sérieux problèmes de sécurité.

Lorsque vous installez un produit de type fixation murale, ne laissez jamais pendre le câble d'alimentation ou le câble de signal à l'arrière du téléviseur.
Ceci pourrait endommager le cordon et provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement du produit.

Ne pas installer le produit à un endroit où son poids ne serait supporté.
Si l'endroit où vous l'installez n'est pas stable ou suffisamment solide, il risque de tomber et de provoquer des blessures.

Une fois le produit installé, ne vous y accrochez pas, ne lui faites pas subir de chocs.
Le produit risquerait de tomber et de provoquer des blessures.

FRANÇAIS

ATTENTION

Installez le produit en respectant les consignes données par ce manuel.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures ou la détérioration du produit en cas de problèmes résultant d'une installation inadaptée.

Vérifiez la matière du mur avant l'installation, et utilisez les boulons d'ancrage et les vis fournis si les conditions correspondent.
Si vous n'utilisez pas les boulons d'ancrage et les vis recommandés, le poids du produit risque de ne pas être supporté, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité.

Ne nettoyez pas le produit avec un chiffon mouillé et assurez-vous de ne pas l'installer au-dessus d'un radiateur ou d'un humidificateur.
Si de l'eau vient à s'écouler à l'intérieur du produit, ou que de l'humidité ou de la chaleur s'y introduisent, ceci risque d'entraîner un risque d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement du produit.

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise avant d'installer le produit.
Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer une électrocution ou un incendie.

Si vous utilisez des câbles autres que ceux fournis pour raccorder le produit, la friction exercée contre le mur risque d'endommager celui-ci ou le connecteur du produit. Assurez-vous d'utiliser le câble mâle fourni avec le produit.

L'installation et le réglage de la hauteur du produit une fois l'installation terminée exigent la présence d'au moins deux personnes.
En intervenant seul, vous risquez de faire tomber le produit, ce qui peut provoquer des blessures ou l'endommager.

Lorsque vous percez le mur, assurez-vous d'utiliser une mèche dont le diamètre est adapté.
Si vous percez un trou sans respecter les instructions, le produit risque de ne pas être assez stable et d'entraîner des problèmes de sécurité.

N'installez pas le produit à un autre endroit que sur un mur vertical, comme par exemple près d'un extincteur automatique à eau ou d'un capteur, dans un lieu où il risquerait d'être soumis à des vibrations ou à des chocs, ou encore à proximité d'un câble sous haute tension ou d'une source d'alimentation.

N'installez pas le produit à mains nues. Veillez à toujours porter des gants de travail adéquats.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

AVANT L'INSTALLATION

- Employer ce produit uniquement pour installer le téléviseur sur le mur.
- Faites preuve de prudence lors de l'installation/de l'utilisation du support de fixation murale afin d'éviter d'endommager le produit et tout risque d'accident.
- Si vous n'avez pas lu ou compris ce manuel d'installation dans sa totalité, ne procédez pas à l'installation du produit et contactez un centre de services agréé.
  Si vous avez encore des doutes, demandez à un installateur spécialisé de procéder à l'installation du produit.
- Même si vous n'êtes pas installateur spécialisé mais disposez d'une certaine connaissance en matière de mécanique ou de construction, il est préférable de bien comprendre ce manuel pour installer le produit.
- Ce produit est destiné à être monté sur des murs avec un espace standard entre les montants.
  LG Electronics ne saurait être tenu responsable en cas de problèmes d'installation sur des murs où cet espace est différent.
- Fixez les vis de fixation murale au mur afin qu'elles puissent être installées au centre des deux extrémités des montants.
  Nous recommandons l'utilisation d'un appareil indépendant, un détecteur de montants.
- Si vous installez le cadre de fixation sur un mur en béton ou sur tout autre mur offrant la résistance spécifiée dans le manuel, vous pouvez simplifier l'opération en retirant les supports pour le montage sur murs à montants standard et suivre les instructions pour fixer le cadre.
- Installez le produit sur un mur vertical.
  N'installez pas le cadre de fixation au plafond ou sur un mur incliné à un angle dépassant la tolérance standard.LG Electronics décline toute responsabilité en cas de problèmes résultant de l'installation du produit sur un mur incliné ou au plafond.
- Vérifiez les accessoires fournis avec le produit avant de procéder à l'installation. LG Electronics ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage ou perte des accessoires après l'ouverture de l'emballage.
- Veillez à placer tous les accessoires hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident, tel que l'étouffement dû à l'ingestion de petites pièces.
- Veillez à ce que les vis soient fermement fixées au mur.
  Toutefois, un serrage excessif des vis pourrait abîmer le mur, nuire aux performances du produit, réduire sa résistance ou l'endommager.
- Assurez-vous de ne pas installer un téléviseur dont le poids dépasserait le poids maximal, et de ne pas exercer de force externe.
- Pendant l'utilisation des outils lors du montage, prenez toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque d'accident ou d'endommagement du produit.

<Outillage nécessaire>

Tournevis cruciforme (manuel ou électrique)/clé de 8 mm/perceuse/mèche de 8 mm Φ pour le béton, mèche de 4 mm Φ pour le bois ou l'acier/niveau/détecteur de montants/tournevis à lame plate

FRANÇAIS

COMPOSANTS

Feuille de repérage VESA

Bande adhésive de repérage (pour installation)
4 EA

Manuel d'utilisation

Câble optique

Guide d'espacement (Bas)
2 EA

Guide d'espacement (Haut)
2 EA

Guide d'espacement (Haut)
Vis de fixation
2 EA, M6 X 26

Guide d'espacement (Bas)
Vis de fixation
2 EA, M4 X 20

Attache de sécurité (Haut)
2 EA

Attache de sécurité (Bas)
2 EA

Vis de fixation pour attache de sécurité (Haut/Bas)
4 EA, M4 x 12

Coussinet de protection (Supérieur)
2 EA
(épaisseur : 11 mm)
Coussinet de protection (Bas)
2 EA
(épaisseur : 1,5 mm)

Boulon d'ancrage pour fixation murale
8 EA

Vis de fixation murale
8 EA

Bande caoutchouc
2 EA
(épaisseur: 12 mm)

ATTENTION

Comment utiliser la bande caoutchouc

- Il est recommandé d'installer le cadre de fixation sur un mur en béton.
- Le produit doit être installé par un installateur professionnel désigné par le détaillant.

INSTALLATION

1 Fixation du Guide d'espacement sur le téléviseur

- Si les vis ne sont pas serrées à fond lors du montage des guides d'espacement, re-vérifiez la longueur des vis et consultez le manuel technique.

<Procédures>

1 Si des vis sont déjà posées dans les orifices de montage, veuillez les retirer.
2 Montez les guides d'espacement à l'aide des vis de fixation fournies, en respectant l'ordre indiqué dans l'illustration.
   - Placez le produit sur une table, face vers le bas. Pour éviter d'abîmer l'écran, posez le produit sur un coussin ou sur un tissu doux sur une surface plane.
   - Serrez la vis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu entre le moniteur, les guides d'espacement et les vis ; arrêtez alors de serrer.
   - Serrez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme (manuel ou électrique).

FRANÇAIS

2 Fixation du coussinet de protection du téléviseur

- Fixez le coussinet de protection du téléviseur afin de minimiser l'impact entre ce dernier et le haut-parleur en cas de choc entre les deux lors du réglage de l'angle.
- Fixez le coussinet de protection aux quatre coins à l'arrière du téléviseur, comme indiqué sur l'illustration.

3 Vérification des points de fixation des vis sur le mur Utilisation de la feuille de repérage VESA

1 Vérifiez les spécifications de la norme VESA pour le téléviseur.
2 Marquez l'emplacement du montage sur le mur à l'aide de la feuille de repérage VESA fournie dans l'emballage.
3 Retirez-la après avoir vérifié que vous avez bien marqué l'endroit où les vis vont être fixées.

* Lorsque vous installez le produit, veuillez noter que la feuille de repérage VESA est plus petite de 12,4 mm que le produit réel au niveau des bords supérieur et inférieur.

4 Fixation des boulons d'ancrage et des vis

< Suivez les instructions ci-dessous >

- Vérifiez la matière du mur et l'épaisseur de la finition.
- Vous pouvez utiliser les boulons d'ancrage et les vis fournis avec le téléviseur pour les murs en béton, béton léger, pierre des champs douce, pierre des champs dure, brique ou béton cellulaire.
- Ne jamais fixer sur des murs en plâtre ou en panneaux MDF. Si toutefois vous veniez à le faire, fixez les boulons d'ancrage au mur de soutènement (béton), en traversant la matière du mur de surface. Si aucun mur de soutènement n'existe, installez tout d'abord un support indépendant afin de pouvoir y poser les boulons d'ancrage et les vis.
- Si la matière du mur sur lequel vous installez le produit n'est pas mentionnée dans ce manuel, vérifiez que chaque point de fixation peut supporter une charge d'arrachement d'au moins 70 kgp (686 N) et un effort de cisaillement d'au moins 100 kgp (980 N).

- Utilisez la mèche de 8 mm de diamètre pour le béton et un marteau perforateur.

1 Servez-vous d'une mèche de 8 mm de diamètre pour percer un trou d'une profondeur de 80-100 mm là où les boulons d'ancrage seront insérés.
2 Nettoyez les trous percés.
3 Enfoncez les boulons d'ancrage. (Enfoncez les boulons d'ancrage à l'aide d'un marteau.)
4 Placez vers le haut la pièce permettant le réglage de l'angle. Placez vers le haut la pièce permettant le réglage de l'angle.
5 Resserrez les vis de fixation murale en les faisant coïncider avec les trous. Serrez les vis en exerçant une force de serrage recommandée de 45 kgf/cm - 60 kgf/cm ou plus.

5 Installation du Socle du support mural

<Serrer les vis>

- Serrez les quatre vis de fixation murale.
- Si vous ne parvenez pas à mettre les vis à l'endroit désigné, déplacez le support vers la droite ou vers la gauche pour y arriver.
- Mettez le Socle du support mural en place avec les vis correspondantes, comme dans l'illustration.
- Serrez les vis, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu entre le mur, le Socle du support mural et les vis, en vous servant d'un tournevis cruciforme (manuel ou électrique) ou d'une clé de 8 mm.

FRANÇAIS

6 Montage du Socle du support mural et du haut-parleur à toile

< Demandez l'aide d'une ou de plusieurs personnes pour soulever et installer le produit >

1 Posez le haut-parleur à toile sur la fixation murale attachée au mur, dans le sens de la flèche.
- Fixez la bande adhésive de repérage mural au-dessus des trous gauche et droit de part et d'autre du support, et du VESA gauche et droit du haut-parleur.
- Fixez la bande adhésive de repérage mural côte à côte comme indiqué sur l'illustration, puis installez le produit. Une fois l'installation terminée, retirée la bande adhésive de repérage mural.
- Vérifiez si le produit est correctement fixé en tirant sur le haut du haut-parleur.
- Si le produit n'a pas été mis à niveau une fois l'installation terminée, réglez-le en déplaçant le haut-parleur vers la gauche et vers la droite.

2 Installez le support de fixation murale avec les vis du même nom.

Montez l'attache de sécurité entre le support de fixation mural et le produit.

3 Placez l’ensemble du téléviseur avec le guide d’espacement sur le support mural fixé au mur en le faisant coïncider avec les rainures du support dans la direction de la flèche. Insérez d’abord la partie inférieure, puis la partie supérieure en soulevant légèrement le moniteur.

4 Insérez l’attache de sécurité fournie dans le sens de la flèche afin d’éviter la désorption du produit lorsque vous en réglez la position, puis fixez-la complètement à l’aide des vis de fixation. Si l’attache de sécurité n’est pas fixée comme illustré, le produit risque de tomber.

- Vérifiez si le produit est correctement fixé en tirant sur le bas du téléviseur.
  Si vous utilisez des câbles ou des accessoires non fournis avec ce produit, veillez à laisser un certain espace entre eux et le mur afin qu’ils ne subissent pas des pressions excessives.
- Évitez d’exercer une pression trop forte en appuyant sur le produit, vous risqueriez de l’endommager.

7 Régler le niveau du produit

- Si le produit n’a pas été mis à niveau une fois l’installation terminée, servez-vous de cette vis pour le faire.
  (Le produit monte ou descend en fonction du sens dans lequel vous faites tourner la vis).

FRANÇAIS

8 Organisation du cordon d’alimentation

- Tirez le haut-parleur vers l’avant.
- Faites passer le cordon d’alimentation par l’orifice carré sous le haut-parleur afin de le placer correctement.

9 Fixez l’attache de sécurité (Bas)

- Veillez à ce que l’attache de sécurité (bas) soit bien attachée une fois que vous avez fini de placer le cordon d’alimentation.
- Fixez l’attache de sécurité (bas) dans l’orifice carré des supports de fixation murale au moyen des vis de fixation à cet effet, comme dans l’illustration.
- Attachez le clip de façon à ce qu’il soit symétrique des deux côtés.
- Tirez sur la portion inférieure du haut-parleur pour vous assurer que le produit est correctement fixé.

10 Connexion du câble optique

ATTENTION

- Laissez au moins 10 cm entre le mur et le moniteur pour assurer une bonne ventilation.
- Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela pourrait provoquer un incendie ou d’autres dommages.

FRANÇAIS

11 Haut-parleur à toile et téléviseur

SPÉCIFICATIONS

[Unité : mm]

< support de fixation mural >

< Haut-parleurs à toile >

< Socle du support mural >

Modèle	Haut-parleurs à toile	support de fixation mural	Socle du support mural
Largeur (mm)	1430	450	500
Hauteur (mm)	865	500	64
Profondeur (mm)	64	40	9
Poids (kg)	17,7	5,7	0,6
Spécifications de la norme VESA pour la fixation murale	-	210 (haut) / 364 (bas) * 450	-
Capacité de charge UL max (kg)	-	50	50
Sortie audio	100 W	-	-
Power (Marche-Arrêt)	CA 100V~240V 50~60 Hz (Adaptateur SMPS)	-	-
Source	Entrée SPDIF	-	-
Face avant, caisson	Impédance : 8 Ω	-	-

LG
Life's Good

MANUALE DELL'UTENTE

ALTOPARLANTE CANVAS

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

www.lg.com

INDICE

3 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

5 PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

6 COMPONENTI

7 INSTALLAZIONE

7 Fissaggio del distanziale guida sul TV
8 Fissaggio dell'imbottitura di protezione dell'apparecchio
8 Verifica dei punti per le viti di fissaggio sulla parete Utilizzo del foglio guida VESA
9 Fissaggio di tasselli e viti
9 Installazione della Supporto per montaggio a parete
10 Assemblaggio della Supporto per montaggio a parete e dell'altoparlante canvas
11 Regolazione del livello del prodotto
12 Organizzazione del cavo di alimentazione
13 Fissaggio della clip di sicurezza (inferiore)
13 Collegamento del cavo ottico
14 Aspetto complessivo dell'altoparlante canvas e del TV

14 SPECIFICHE DEL PRODOTTO

ITALIANO

AVVISO

- Ignorando i messaggi di avviso, si corre il rischio di subire gravi lesioni fisiche o di provocare incidenti o danni letali.

ATTENZIONE

- Ignorando i messaggi di attenzione, si corre il rischio di subire lesioni fisiche minori o di danneggiare il prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Assicurarsi che l'installatore professionista legga questo manuale prima dell'installazione.
- Dopo l'installazione, l'installatore professionista deve passare questo manuale al cliente e richiedere a quest'ultimo di leggere attentamente il manuale e conservarlo in un luogo sicuro.

Dopo avere letto il manuale dell'utente, conservarlo in un luogo immediatamente accessibile, in modo che gli utenti possano farvi riferimento successivamente in base alle esigenze.

AVVISO

Il prodotto deve essere installato da un installatore professionista designato dal rivenditore.
L'installazione del prodotto da parte di un installatore non specializzato è molto pericolosa e può arrecare danni alle persone.

Non installare il prodotto in una posizione in cui il peso non può essere supportato.
Se la posizione in cui è installato il prodotto non è sufficientemente stabile e robusta, il prodotto potrebbe cadere e arrecare danni alle persone.

Contattare un installatore professionista designato dal rivenditore per spostare o sostituire il prodotto, se necessario.
L'installazione richiede speciali tecniche e spostare o installare il prodotto autonomamente può determinare gravi rischi per la sicurezza.

Dopo l'installazione del prodotto, non appendersi al prodotto o urtarlo violentemente.
Il prodotto potrebbe cadere arrecando danni alle persone.

Durante l'installazione del prodotto con tipo di montaggio a parete, non tirare il cavo di alimentazione o il cavo del segnale sul lato posteriore del TV.
Il cavo potrebbe danneggiarsi, provocando incendi, scosse elettriche o danneggiando il prodotto.

ATTENZIONE

Installare il prodotto in base alle istruzioni fornite in questo manuale dell'utente.
La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni o danneggiare il prodotto a causa dell'installazione errata.

Controllare il materiale di cui è costituita la parete prima dell'installazione e utilizzare le viti e i tasselli in dotazione se sono adatti per le specifiche condizioni.
Se si utilizzano viti o tasselli diversi da quelli designati, questi potrebbero non sostenere il peso del prodotto e causare rischi per la sicurezza.

Non pulire il prodotto con panni umidi e non collocare un sistema di riscaldamento o un umidificatore sotto il prodotto.
Il versamento di liquidi nel prodotto o un livello eccessivo di umidità e calore possono provocare incendi, scosse elettriche o un malfunzionamento del prodotto.

Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica prima di installare il prodotto.
L'installazione del prodotto con il cavo di alimentazione collegato può provocare incendi o scosse elettriche.

L'utilizzo di cavi diversi da quello in dotazione per il collegamento del prodotto può provocare danni alla parete o al connettore del prodotto a causa dell'attrito con la parete. Assicurarsi di utilizzare l'adattatore per il cavo in dotazione con il prodotto.

Almeno due persone devono lavorare insieme durante l'installazione del prodotto o la regolazione dell'altezza del prodotto dopo l'installazione.
L'installazione da parte di una sola persona potrebbe provocare la caduta del prodotto, arrecando danni alle persone o danneggiando il prodotto.

Durante la perforazione della parete, utilizzare sempre una punta da trapano del diametro designato.
Se si realizzano i fori per l'installazione del prodotto senza attenersi alle istruzioni, il prodotto potrebbe essere installato in modo instabile, determinando rischi per la sicurezza.

Non installare il prodotto in posizioni diverse da una parete verticale, ad esempio in prossimità di uno sprinkler o un sensore, in un luogo che può essere soggetto a urti o vibrazioni o vicino a cavi o sorgenti di alimentazione ad alta tensione.

Non installare il prodotto a mani nude. Indossare sempre guanti da lavoro appropriati.
In caso contrario, si possono subire lesioni.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

- Utilizzare questo prodotto solo per l'installazione del TV sulla parete.
- Prestare attenzione durante l'installazione e l'utilizzo del prodotto con montaggio a parete per evitare di danneggiare il prodotto e prevenire incidenti per la sicurezza.
- Se non è stato letto e compreso interamente il manuale di installazione, non installare il prodotto e contattare un centro di assistenza autorizzato. In caso di dubbi dopo la richiesta di informazioni, richiedere a un installatore specializzato di eseguire l'installazione del prodotto.
- Anche se non si è un installatore specializzato ma si ha esperienza in campo meccanico o edile, è utile comprendere appieno questo manuale prima di installare il prodotto.
- Questo prodotto è progettato per il montaggio su pareti con uno spazio standard tra i montanti. LG Electronics non è responsabile per eventuali problemi derivanti dall'installazione del prodotto su pareti in cui lo spazio standard non è applicabile.
- Installare le viti per il montaggio a parete in modo che possano essere installate al centro di entrambe le estremità dei montanti. È consigliabile utilizzare il rilevatore di montanti, un dispositivo aggiuntivo.
- Durante l'installazione della staffa su una parete di calcestruzzo o altre pareti dotate della resistenza specificata nel manuale, è possibile rimuovere le staffe per il fissaggio a parete dei montanti con uno spazio standard e attenersi alle istruzioni per il fissaggio della staffa al fine di semplificare l'installazione.
- Installare il prodotto solo su una parete verticale. Non installare la staffa su una parete inclinata con un angolo superiore all'intervallo standard o sul soffitto.LG Electronics non è responsabile di eventuali problemi derivanti dall'installazione del prodotto su una parete inclinata o sul soffitto.
- Verificare gli accessori in dotazione con il prodotto prima dell'installazione. LG Electronics non è responsabile di eventuali danni o perdite degli accessori dopo l'apertura della confezione.
- Tenere gli accessori in dotazione fuori dalla portata dei bambini perché possono determinare rischi per la sicurezza, incluso il soffocamento, qualora alcune parti venissero ingerite.
- Assicurarsi che le viti siano installate saldamente nella parete. L'applicazione di una forza eccessiva alle viti può danneggiare la parete, ridurre le prestazioni o la resistenza del prodotto o causarne il danneggiamento.
- Non installare un TV che supera i limiti di peso e non applicare forze esterne.
- Prestare attenzione durante l'utilizzo degli strumenti nel corso dell'installazione per evitare incidenti o danni.

<Strumenti per l'installazione>

Cacciavite Phillips (manuale o elettrico)/chiave fissa da 8 mm/trapano/punta per trapano Φ 8 mm per pareti in calcestruzzo punta per trapano Φ 4 mm per legno o acciaio/livella/rilevatore di montanti/cacciavite a taglio

COMPONENTI

Foglio guida VESA

Nastro guida per l'installazione
4 EA

Manuale utente

Cavo ottico

ITALIANO

Distanziale guida (inferiore)
2 EA

Distanziale guida (superiore)
2 EA

Distanziale guida (superiore)
Vite di fissaggio
2 EA, M6 X 26

Distanziale guida (inferiore)
Vite di fissaggio
2 EA , M4 X 20

Clip di sicurezza (superiore)
2 EA

Clip di sicurezza (inferiore)
2 EA

Vite di fissaggio della clip di sicurezza (superiore/inferiore)
4 EA, M4 x 12

Imbottitura di protezione dell'apparecchio (superiore)
2 EA
(spessore: 11 mm)
Imbottitura di protezione dell'apparecchio (inferiore)
2 EA
(spessore: 1,5 mm)

Tassello per montaggio a parete
8 EA

Vite per montaggio a parete
8 EA

Gommino di protezione
2EA
(spessore: 12 mm)

ATTENZIONE

Come utilizzare il gommino di protezione

- Si consiglia di installare la staffa su una parete in cemento.
- Il prodotto deve essere installato da un installatore professionista designato dal rivenditore.

INSTALLAZIONE

1 Fissaggio del distanziale guida sul TV

- Se non è possibile serrare completamente le viti durante il fissaggio del distanziale guida, controllare nuovamente la profondità di fissaggio delle viti e fare riferimento al manuale per l'assistenza tecnica.

<Procedure>

1 Se nei fori di montaggio sono installate eventuali viti, rimuovere le viti.
2 Fissare i distanziali guida e le viti di fissaggio dei distanziali guida nell'ordine illustrato nella figura.
- Posizionare il prodotto rivolto verso il basso su un tavolo. Per evitare di graffiare lo schermo, appoggiare il prodotto su un cuscino o un panno morbido su una superficie piatta.
- Serrare le viti finché l'apparecchio, i distanziali guida e le viti non sono uniti saldamente tra loro, quindi smettere di serrarle.
- Utilizzare un cacciavite Phillips (manuale o elettrico) per serrare le viti.

ITALIANO

2 Fissaggio dell’imbottitura di protezione dell’apparecchio

- Fissare l’imbottitura di protezione dell’apparecchio per ridurre l’impatto tra l’apparecchio e l’altoparlante in caso di urti tra i due elementi durante la regolazione dell’angolazione.
- Fissare l’imbottitura di protezione ai quattro angoli del lato posteriore dell’apparecchio, come mostrato nella figura.

3 Verifica dei punti per le viti di fissaggio sulla parete Utilizzo del foglio guida VESA

1 Controllare che il TV sia conforme allo standard VESA.
2 Contrassegnare sulla parete la posizione per il montaggio a parete utilizzando il foglio guida VESA in dotazione come accessorio.
3 Rimuovere il foglio guida VESA dopo avere controllato i punti per il fissaggio delle viti sulla parete.

* Durante l'installazione del prodotto, tenere presente che rispetto al prodotto il foglio guida VESA ha una dimensione inferiore di 12,4 mm sul lato superiore e inferiore rispettivamente.

4 Fissaggio di tasselli e viti

< Attenersi alle seguenti istruzioni >

- Controllare il materiale della parete e lo spessore del materiale di finitura.
- È possibile utilizzare i tasselli e le viti forniti in dotazione con il televisore per pareti realizzate con cemento, calcestruzzo leggero, calcestruzzo duro, mattoni o blocchi di calcestruzzo cellulari.
- Non eseguire il montaggio su pareti realizzate con pannelli in cartongesso o pannelli di fibra a media densità (MDF, Medium density fibreboard). In caso contrario, è necessario fissare le viti dei tasselli alla parete di sostegno (in calcestruzzo) all'interno del materiale di finitura. Se non è presente una parete di sostegno, è necessario installare dapprima un gancio separato e fissare i tasselli e le viti.
- In caso di installazione del prodotto su una parete realizzata con un materiale non specificato in questo manuale, verificare che ogni punto di fissaggio resista a un carico di sollevamento di 70 kgf (686 N) e a un carico di taglio di 100 kgf (980 N) o superiore.

- Utilizzare una punta Ø 8 mm per pareti in calcestruzzo e trapano a percussione.

1 Utilizzare un trapano con punta Ø 8 mm per realizzare un foro con profondità compresa tra 80 e 100 mm per ogni tassello.
2 Pulire i fori ottenuti.
3 Inserire il tassello in dotazione nel foro. (utilizzare un martello per inserire i tasselli).
4 Posizionare il componente di regolazione dell'inclinazione rivolto verso l'alto. Posizionare il componente di regolazione dell'inclinazione rivolto verso l'alto.
5 Allineare le viti per il montaggio a parete con i fori per serrare le viti. Serrare la vite con una coppia consigliata di 45 kgf/cm - 60 kgf/cm o superiore.

5 Installazione della Supporto per montaggio a parete

<Come serrare le viti>

- Serrare le quattro viti per montaggio a parete.
- Se è impossibile fissare le viti nella posizione designata, spostare la staffa verso sinistra o destra per fissare le viti.
- Fissare la Supporto per montaggio a parete utilizzando le viti per montaggio a parete come mostrato nella figura.
- Serrare le viti finché la parete, la Supporto per montaggio a parete e le viti non sono unite saldamente tra loro utilizzando un cacciavite Phillips (manuale o elettrico) o una chiave fissa da 8 mm.

ITALIANO

6 Assemblaggio della Supporto per montaggio a parete e dell’altoparlante canvas

< Per sollevare e installare il prodotto, sono necessarie due o più persone >

1 Posizionare l’altoparlante canvas sul montaggio a parete fissato alla parete nella direzione della freccia.
- Fissare il nastro guida per il montaggio a parete sopra i fori sinistro e destro del montaggio a parete e il VESA sinistro e destro dell’altoparlante canvas.
- Fissare il nastro guida per il montaggio a parete in modo affiancato come mostrato nella figura, quindi installare il prodotto. Al termine dell’installazione, rimuovere il nastro guida per il montaggio a parete.
- Controllare che il prodotto sia fissato saldamente estraendo la parte superiore dell’altoparlante canvas.
- Se il prodotto non è livellato dopo l’installazione, regolare il livello spostando l’altoparlante canvas verso sinistra e destra.

2 Installare la staffa per montaggio a parete utilizzando le viti per montaggio a parete.

Assemblare la clip di sicurezza tra la staffa per montaggio a parete e il prodotto

3 Appendere il TV assemblato con i distanziatori guida sulla staffa di montaggio a parete fissata alla parete, allineandolo con le scanalature della staffa nella direzione della freccia. Collegare prima la parte inferiore, quindi collegare la parte superiore sollevando leggermente l'apparecchio.

4 Inserire il perno di sicurezza, fornito in dotazione per evitare l'uscita del prodotto dalla propria sede, nella direzione della freccia regolando la posizione, quindi fissare completamente la clip di sicurezza con la vite di fissaggio per la clip di sicurezza. Se il perno di sicurezza non è fissato come mostrato nella figura, il prodotto potrebbe cadere.

- Controllare che il prodotto sia fissato saldamente estraendo la parte inferiore del TV.
  Se si utilizzano cavi o accessori non forniti in dotazione con il prodotto, assicurarsi di mantenere una certa distanza dalla parete per evitare che venga applicata una forza eccessiva su cavi o accessori.
- Spingere il prodotto con forza eccessiva può causarne il danneggiamento.

7 Regolazione del livello del prodotto

- Se il prodotto non è livellato dopo l'installazione, regolare il livello utilizzando questa vite (il prodotto si sposta verso l'alto o verso il basso, a seconda della direzione di rotazione della vite).

ITALIANO

8 Organizzazione del cavo di alimentazione

- Tirare in avanti l’altoparlante canvas.
- Far passare il cavo di alimentazione attraverso il foro quadrato sotto l’altoparlante canvas per organizzarlo.

9 Fissaggio della clip di sicurezza (inferiore)

- Assicurarsi di fissare la clip di sicurezza (inferiore) dopo avere organizzato il cavo di alimentazione.
- Fissare la clip di sicurezza (inferiore) utilizzando la vite di fissaggio della clip di sicurezza nel foro quadrato della staffa per montaggio a parete, come mostrato nella figura.
- Fissare la clip in modo che risulti simmetrica da entrambi i lati.
- Estrarre la parte inferiore dell'altoparlante canvas per controllare che il prodotto sia fissato saldamente.

10 Collegamento del cavo ottico

⚠ ATTENZIONE

- Lasciare uno spazio (minimo) di 10 cm dalla parete per assicurare una ventilazione adeguata.
- Non posizionare il televisore vicino a fonti di calore, in quanto ciò potrebbe causare un incendio o danni.

ITALIANO

11 Aspetto complessivo dell’altoparlante canvas e del TV

ITALIANO

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

[Unità: mm]

< Staffa per montaggio a parete >

< Altoparlante canvas >

< Supporto per montaggio a parete >

Nome modello	Altoparlante canvas	Staffa per montaggio a parete	Supporto per montaggio a parete
Larghezza (mm)	1430	450	500
Altezza (mm)	865	500	64
Profondità (mm)	64	40	9
Peso (Kg)	17,7	5,7	0,6
Specifiche VESA per il montaggio a parete	-	210 (superiore) / 364 (inferiore) * 450	-
Capacità massima di carico UL (kg)	-	50	50
Uscita audio	100 W	-	-
Alimentazione	CA 100 V~240 V 50~60 Hz (ADATTATORE SMPS)	-	-
Ingresso	Ingresso SPDIF	-	-
Anteriore, woofer	Impedenza: 8 Ω	-	-

LG
Life's Good

MANUAL DEL USUARIO

ALTAVOZ DE LIENZO

Antes de utilizar el equipo, lea este manual con atención y consérvelo para consultarlo cuando lo necesite.

www.lg.com

CONTENIDO

3 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

5 ANTES DE LA INSTALACIÓN

6 COMPONENTES

7 INSTALACIÓN

7 Colocación del separador de guía en la TV
8 Colocación del amortiguador protector del equipo
8 Comprobación de los puntos de los tornillos de sujeción en pared por medio de la hoja de guía VESA
9 Anclajes y tornillos de fijación
9 Instalación del Apoyo de montaje en pared
10 Montaje del Apoyo de montaje en pared y el altavoz de lienzo
11 Ajuste del nivel del producto
12 Organización del cable de alimentación
13 Fijación del clip de seguridad (inferior)
13 Conexión del cable óptico
14 Aspecto combinado del altavoz de lienzo y la TV

14 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ESPAÑOL

ADVERTENCIA

- Si ignora los mensajes de advertencia, podría provocar daños personales graves o incluso la muerte.

PRECAUCIÓN

- Si ignora los mensajes de precaución, podría sufrir daños personales leves o dañar el producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Asegúrese de que el profesional cualificado lea este manual antes de proceder a la instalación.
- Tras la instalación, l profesional cualificado debe devolver este manual del usuario al cliente y pedirle que lo lea detenidamente y lo guarde en un lugar seguro.

Tras leer el manual del usuario, guárdelo en un lugar de fácil acceso para que los usuarios puedan consultarlo en el futuro siempre que sea necesario.

ADVERTENCIA

El producto debería ser instalado por un profesional cualificado, especificado por el distribuidor.
Es muy peligroso que el producto lo instale una persona no especialista y podría ocasionar lesiones físicas.

Póngase en contacto con un profesional cualificado especificado por el distribuidor para mover o sustituir el producto, si es necesario.
La instalación requiere técnicas especiales y mover o instalar el producto por su cuenta puede constituir un grave riesgo para la seguridad.

Al instalar el producto tipo soporte de pared, no cuelgue nunca el cable de alimentación ni de señal en la parte trasera de la TV.
El cable podría dañarse, lo que podría provocar incendios, descargas eléctricas o daños en el producto.

No instale el producto en un lugar que no aguante su peso.
Si la ubicación en la que se instala el producto no es suficientemente estable y resistente, podría caerse y provocar lesiones físicas.

Tras instalar el producto, no se cuelgue de él ni lo someta a golpes fuertes.
El producto puede caer produciendo lesiones físicas.

⚠ PRECAUCIÓN

Instale el producto de acuerdo con las instrucciones de este manual del usuario.
El incumplimiento de las instrucciones del manual del usuario puede causar lesiones personales graves y daños en el producto debido a la instalación incorrecta.

Compruebe el material de la pared antes de la instalación y utilice los anclajes y los tornillos que se suministran si se cumplen las condiciones.
Si utiliza unos anclajes y tornillos que no sean los especificados, es posible que no resistan el peso del producto y provoquen un problema de seguridad.

No limpie el producto con una toallita húmeda y asegúrese de no utilizar ningún calefactor ni humidificador debajo de la ubicación en la que esté instalado el producto.
Si entra agua en el producto o se le aplica humedad o calor, podría producirse un incendio, una descarga eléctrica o una avería del producto.

Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente antes de instalar el producto.
Si instala el producto con el cable de alimentación enchufado, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.

Si utiliza cables diferentes del suministrado para conectar el producto, la pared o el conector del producto pueden dañarse debido a la fricción con la pared. Asegúrese de utilizar el cable proporcionado con el producto.

Al menos dos personas deberán trabajar juntas en la instalación del producto o el ajuste de su altura tras la instalación.
Si trabaja solo, el producto podría caerse y provocar lesiones personales o daños en el producto.

Al realizar los orificios en la pared, utilice siempre una broca del diámetro especificado.
Si perfora un orificio para instalar el producto sin seguir las instrucciones, es posible que el producto no se instale de forma estable, lo que podría provocar un problema de seguridad.

No instale el producto en ningún lugar diferente de una pared vertical, por ejemplo, cerca de un aspersor o sensor, en un lugar que se pueda ver afectado por vibraciones o golpes, ni cerca de ningún cable de alta tensión ni fuente de alimentación.

No instale el producto con las manos descubiertas. Utilice siempre unos guantes de trabajo adecuados.
En caso contrario, podrían producirse lesiones personales.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

- Utilice este producto solo para instalar la TV en la pared.
- Tenga cuidado al instalar/utilizar el producto de soporte de pared para evitar los daños en el producto y los accidentes de seguridad.
- Si no ha leído y comprendido por completo el manual de instalación, no instale el producto y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.
  Si tras realizar la consulta sigue sin comprenderlo por completo, solicite a un profesional especializado que instale el producto por usted.
- Incluso si no es un profesional especializado pero tiene experiencia en el campo mecánico o de la construcción, es beneficioso comprender por completo este manual e instalar el producto.
- Este producto está diseñado para montarse en paredes con un espacio estándar entre los tacos. LG Electronics no será responsable de ningún problema causado por instalar el producto en paredes en las que no se pueda aplicar el espacio estándar.
- Instale los tornillos de montaje en pared de forma que se puedan instalar en el centro de ambos extremos de los tacos.
  Se recomienda utilizar un detector de vigas, un dispositivo independiente.
- Al instalar el soporte en un muro de hormigón o cualquier otra pared con capacidad para soportar la fuerza especificada en el manual, puede retirar los soportes para fijar los tacos a la pared con el espacio estándar y seguir las instrucciones para colocar el soporte para que la instalación sea más sencilla.
- Instale el producto solo en una pared vertical. No instale el soporte en una pared inclinada en cualquier ángulo, que supere el grado de inclinación estándar o en el techo.
  LG Electronics no es responsable de ningún problema debido a la instalación del producto en una pared inclinada o en el techo.
- Compruebe todos los accesorios suministrados con el producto antes de comenzar la instalación. LG Electronics no se responsabiliza de ningún daño o pérdida de los accesorios después de haber abierto el paquete.
- Mantenga los accesorios suministrados fuera del alcance de los niños, ya que pueden constituir un riesgo para la seguridad, por ejemplo, asfixia por ingesta de alguna de las piezas.
- Asegúrese de que los tornillos están instalados de forma segura en la pared.
  Apretar excesivamente los tornillos podría dañar la pared, reducir el rendimiento o la solidez del producto o dañarlo.
- Tenga cuidado de no instalar una TV que supere las restricciones de peso indicadas y de no aplicar fuerza externa.
- Tenga cuidado al utilizar las herramientas durante la instalación para evitar daños o accidentes.

<Herramientas para la instalación>
Destornillador Philips (manual o eléctrico)/llave inglesa de 8 mm/taladro/broca de 8 mm de diámetro para hormigón, broca de 4 mm de diámetro para madera o acero/nivel/detector de vigas/destornillador plano

COMPONENTES

Hoja de guía VESA

Cinta de guía de instalación
4 EA

Manual del usuario

Cable óptico

Separador de guía (inferior)
2 EA

Separador de guía (superior)
2 EA

Separador de guía (superior)
Tornillo de sujeción
2 EA, M6 X 26

Separador de guía (inferior)
Tornillo de sujeción
2 EA, M4 X 20

Clip de seguridad (superior)
2 EA

Clip de seguridad (inferior)
2 EA

Tornillo de sujeción del clip de seguridad (superior/inferior)
4 EA, M4 x 12

Amortiguador protector del equipo (superior)
2 EA
(grosor: 11 mm)
Amortiguador protector del equipo (inferior)
2 EA
(grosor: 1,5 mm)

Anclaje de montaje en pared
8 EA

Tornillo de montaje en pared
8 EA

Goma
2 EA
(grosor: 12 mm)

⚠ PRECAUCIÓN

Cómo utilizar la goma

- Se recomienda instalar el soporte en un muro de hormigón.
- El producto debería ser instalado por un profesional cualificado, especificado por el distribuidor.

INSTALACIÓN

1 Colocación del separador de guía en la TV

- Si los tornillos no se pueden apretar bien al colocar el separador de guía con ellos, compruebe la profundidad de fijación de los tornillos de nuevo y consulte el manual de servicio técnico.

<Procedimientos>

1 Si hay algún tornillo instalado en los orificios de montaje, retírelo.
2 Fije los separadores de guía y los tornillos de sujeción de los separadores de guía en el orden mostrado en la figura.
   - Coloque el producto hacia abajo sobre una mesa. Para evitar rayar la pantalla, coloque el producto sobre un cojín o tela suave en una superficie plana.
   - Apriete el tornillo hasta que la televisión, los separadores de guía y los tornillos estén correctamente fijados y deje de apretar.
   - Use un destornillador Phillips (manual o eléctrico) para apretar los tornillos.

2 Colocación del amortiguador protector del equipo

- Coloque el amortiguador protector del equipo para mitigar el impacto entre el equipo y el altavoz en caso de que choquen entre sí al ajustar el ángulo.
- Coloque el amortiguador protector en las cuatro esquinas de la parte trasera del equipo como se muestra en la figura.

3 Comprobación de los puntos de los tornillos de sujeción en pared por medio de la hoja de guía VESA

1 Compruebe el estándar VESA de su TV.
2 Marque la ubicación del montaje en pared sobre la pared utilizando la hoja de guía VESA proporcionada como accesorio.
3 Retire la hija de guía VESA tras comprobar los puntos de fijación de los tornillos en la pared.

* Tenga en cuenta que la hoja de guía VESA es 12,4 mm más corta que el producto en los lados superior e inferior respectivamente al instalar el producto.

4 Anclajes y tornillos de fijación

< Siga las instrucciones que se indican a continuación >

- Compruebe el material de la pared y el grosor el material de acabado.
- Puede utilizar los anclajes y tornillos que se proporcionan con el equipo de TV para paredes de hormigón, hormigón ligero, piedra no canteada suave, piedra no canteada dura, ladrillo o bloques celulares.
- No realice el montaje sobre una pared de pladur o sobre tableros de fibra de densidad media (MDF). En caso contrario, deberá fijar el anclaje y los tornillos al muro de contención (hormigón) que se encuentra tras el material de acabado. Si no hay muro de contención, deberá instalar primero un soporte en suspensión para fijar los anclajes y los tornillos.
- Si se realiza la instalación del producto en un tipo de pared no especificado en este manual, asegúrese de que todos los puntos de fijación soportan una carga tiro de 70 kgf (686 N) y una carga de esfuerzo de 100 kgf (980 N) o más.

- Utilice una broca de 8 mm de diámetro para hormigón y un taladro de martillo (con impacto).

1 Utilice una broca de Ø 8 mm para perforar un orificio de 80-100 mm de profundidad en la posición de anclaje.
2 Limpie los orificios taladrados.
3 Inserte el anclaje proporcionado en el orificio. Utilice un martillo para introducirlos.
4 Coloque la pieza de ajuste del ángulo mirando hacia arriba. Coloque la pieza de ajuste del ángulo mirando hacia arriba.
5 Alinee los tornillos de montaje en pared con los orificios para apretar los tornillos. Apriete el tornillo con un par recomendado de 45 kgf/cm - 60 kgf/cm o más.

5 Instalación del Apoyo de montaje en pared

<Cómo apretar los tornillos>

- Apriete los cuatro tornillos de montaje en pared.
- Si los tornillos no se pueden fijar en la ubicación especificada, mueva el soporte a la izquierda o la derecha para fijar los tornillos.
- Fije el Apoyo de montaje en pared por medio de los tornillos de montaje en pared como se muestra en la figura.
- Apriete los tornillos hasta que la pared, el Apoyo de montaje en pared y los tornillos queden fijados. Utilice para ello un destornillador Phillips (manual o eléctrico) o una llave inglesa de 8 mm.

6 Montaje del Apoyo de montaje en pared y el altavoz de lienzo

< Se necesitan dos o más personas para levantar e instalar el producto >

1 Coloque el altavoz de lienzo en el montaje en pared fijado en la pared en la dirección de la flecha.
- Coloque la cinta de guía para el montaje en pared sobre los orificios izquierdo y derecho del montaje en pared y el VESA izquierdo y derecho del altavoz de lienzo.
- Coloque la cinta de guía para el montaje en pared en paralelo, como se muestra en la figura, e instale el producto. Una vez que se haya completado la instalación, retire la cinta de guía para el montaje en pared.
- Compruebe si el producto está fijado de forma segura tirando de la parte superior del altavoz de lienzo.
- Si el producto no está nivelado tras la instalación, ajuste el nivel moviendo el altavoz de lienzo de izquierda a derecha.

2 Instale el soporte de montaje en pared con los tornillos de montaje en pared.

ESPAÑOL

Colocar el clip seguridad entre el soporte de montaje en pared y el producto

3 Cuelgue la TV con los separadores de guía en el soporte de montaje en pared fijado a la pared alineándola con las ranuras del soporte en la dirección de la flecha. Una primero la parte inferior y a continuación una la parte superior levantando ligeramente la estructura.

4 Introduzca el pasador de seguridad, que se proporciona para evitar que el producto se desprenda, en la dirección de la flecha mientras ajusta la posición y, a continuación, fije por completo el pasador de seguridad con su tornillo de sujeción. Si el pasador de seguridad no se fija como se muestra en la figura, el producto puede caerse.

- Compruebe si el producto está fijado de forma segura tirando de la parte inferior de la TV.
  Si usa cables o accesorios que no se hayan proporcionado como accesorios para este producto, asegúrese de mantener una cierta distancia de la pared para que no se aplique una fuerza excesiva en los cables o accesorios.
- Presionar el producto con una fuerza excesiva podría provocar daños en el mismo.

7 Ajuste del nivel del producto

- Si el producto no está nivelado tras la instalación, ajuste el nivel con este tornillo.
  (El producto sube o baja, dependiendo de la dirección de rotación del tornillo.)

8 Organización del cable de alimentación

- Tire del altavoz de lienzo hacia delante.
- Extraiga el cable de alimentación a través del orificio cuadrado bajo el altavoz de lienzo para organizarlo.

9 Fijación del clip de seguridad (inferior)

- Asegúrese de fijar el clip de seguridad (inferior) tras organizar el cable de alimentación.
- Fije el clip de seguridad (inferior) con el tornillo de sujeción en el orificio cuadrado de los soportes de montaje en pared como se muestra en la figura.
- Fije el clip para que quede simétrico a ambos lados.
- Tire de la parte inferior del altavoz de lienzo para comprobar si el producto está fijado de forma segura.

10 Conexión del cable óptico

<Parte frontal> <Parte lateral>

⚠ PRECAUCIÓN

- Deje un espacio de 10 cm (como mínimo) con respecto a la pared para permitir una ventilación adecuada.
- No coloque la TV cerca ni sobre fuentes de calor, ya que esto podría provocar un incendio u otros daños.

11 Aspecto combinado del altavoz de lienzo y la TV

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

[Unidad : mm]

< soporte de montaje en pared >

< Altavoz de lienzo >

< Apoyo de montaje en pared >

Nombre del modelo	Altavoz de lienzo	soporte de montaje en pared	Apoyo de montaje en pared
Ancho (mm)	1430	450	500
Alto (mm)	865	500	64
Profundidad (mm)	64	40	9
Peso (kg)	17,7	5,7	0,6
Especificaciones VESA de montaje en pared	-	210 (superior) / 364 (inferior) * 450	-
Capacidad de carga UL máx. (kg)	-	50	50
Salida de audio	100 W	-	-
Alimentación	100 V~240 V 50~60 Hz CA (ADAPTADOR SMPS)	-	-
Entrada	Entrada SPDIF	-	-
Delantero, altavoz de graves	Impedancia: 8 Ω	-	-

LG
Life's Good

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MOLDURA DE SOM

Leia este manual atentamente antes de utilizar o aparelho e guarde-o para referência futura.

www.lg.com

ÍNDICE

3 PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

5 ANTES DA INSTALAÇÃO

6 COMPONENTES

7 INSTALAÇÃO

7 Fixação do espaçador de guia à TV
8 Fixação de uma almofada de protecção do aparelho
8 Verificação dos pontos para a fixação dos parafusos na parede Utilização da folha de guia VESA
9 Fixação de suportes e parafusos
9 Instalação do Suporte de montagem na parede
10 Montagem do Suporte de montagem na parede e da moldura de som
11 Ajustar o nivelamento do produto
12 Organização do cabo de alimentação
13 Fixação do clipe de segurança (inferior)
13 Ligação do cabo óptico
14 Aspecto combinado da moldura de som e da TV

14 ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

AVISO

- Se ignorar a mensagem de aviso, poderá sofrer lesões graves e existe a possibilidade de acidente ou morte.

ATENÇÃO

- Se ignorar a mensagem de atenção, poderá sofrer lesões ligeiras ou o produto poderá ficar danificado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

- Certifique-se de que o técnico de instalação profissional lê este manual antes de realizar a instalação.
- Após a instalação, o técnico de instalação profissional deverá entregar este manual ao cliente e pedir-lhe que o leia atentamente e que o mantenha num local seguro.

Após a leitura do manual do utilizador, guarde-o num local facilmente acessível para que os utilizadores o possam consultar sempre que necessário.

AVISO

O produto deverá ser instalado por um técnico de instalação profissional designado pelo fornecedor.
A instalação do produto por um técnico não especializado é muito perigosa e poderá provocar ferimentos pessoais.

Não instale o produto se não existir capacidade para suportar o seu peso.
Se o local em que o produto for instalado não for suficientemente estável e robusto, o produto poderá cair e provocar ferimentos pessoais.

Contacte um técnico de instalação profissional recomendado pelo fornecedor para movimentar ou substituir o produto, conforme necessário.
A instalação requer técnicas especiais e a movimentação ou instalação do produto pelo utilizador pode provocar graves problemas de segurança.

Após a instalação do produto, não se apoie no produto nem aplique um impacto forte no produto.
O produto poderá cair e provocar ferimentos pessoais.

Quando instalar o produto de montagem na parede, nunca suspenda o cabo de alimentação ou de sinal na parte posterior da TV.
O cabo pode sofrer danos, o que poderá resultar em incêndios, choques eléctricos ou danos no produto.

ATENÇÃO

Instale o produto de acordo com as instruções descritas neste manual do utilizador.
O não cumprimento das instruções descritas no manual do utilizador poderá causar ferimentos graves ou danos no produto, como resultado de uma instalação incorrecta.

Verifique o tipo de material da parede antes de proceder à instalação e utilize os suportes e parafusos fornecidos se existirem as condições necessárias para a instalação.
Se não utilizar os suportes ou parafusos recomendados, os suportes ou parafusos utilizados poderão não ter capacidade para suportar o peso do produto e provocar um problema de segurança.

Não limpe o produto com um pano húmido e certifique-se de que não utiliza um aquecedor ou humidificador por baixo do local em que o produto está instalado.
Se ocorrerem infiltrações de água no produto, ou se estiver exposto a humidade e calor, poderá provocar um incêndio, choques eléctricos ou avarias no produto.

Desligue o cabo de alimentação da tomada de alimentação antes de instalar o produto.
Se instalar o produto com o cabo de alimentação ligado, poderá provocar choques eléctricos ou um incêndio.

Se utilizar outros cabos em vez do cabo fornecido para ligar o produto, a parede ou o conector do produto poderão sofrer danos devido à fricção com a parede. Certifique-se de que utiliza o cabo macho fornecido com o produto.

No mínimo, são necessárias duas pessoas para a instalação do produto e para ajustar a altura do mesmo após a instalação.
Trabalhar individualmente pode provocar a queda do produto, resultando em ferimentos pessoais ou danos no produto.

Ao perfurar orifícios na parede, utilize uma broca e faça orifícios com o diâmetro indicado.
Se fizer um orifício para instalar o produto sem seguir as instruções, a instalação poderá não ficar estável, resultando num problema de segurança.

Não instale o produto em qualquer outro local que não seja uma parede vertical, por exemplo, junto a um aspersor ou sensor, num local que possa ser afectado por vibrações ou choques ou perto de qualquer cabo de alimentação de alta tensão ou fonte de alimentação.

Não instale o produto com as mãos desprotegidas. Utilize sempre luvas de protecção adequadas.
Caso contrário, poderá provocar ferimentos pessoais.

ANTES DA INSTALAÇÃO

- Utilize este produto apenas para a instalação da TV na parede.
- Deve ter cuidados ao instalar/utilizar o produto de montagem na parede de modo a evitar danos no produto e acidentes relacionados com a segurança.
- Se não tiver lido e compreendido o manual de instalação na íntegra, não instale o produto e contacte um centro de assistência autorizado.
  Se, após a consulta, não compreender totalmente as instruções, solicite a instalação do produto por um técnico de instalação especializado.
- Mesmo que não seja um técnico de instalação especializado mas tenha experiência no campo mecânico ou da construção, é vantajoso compreender na íntegra este manual e as instruções de instalação do produto.
- Este produto foi concebido para ser montado em paredes com um espaço padrão entre as estruturas. A LG Electronics não é responsável por quaisquer problemas ocorridos em resultado da instalação do produto em paredes em que o espaço padrão não seja aplicável.
- Instale os parafusos de montagem na parede de modo a que possam ser instalados no centro de ambas as extremidades das estruturas. Recomenda-se a utilização de um localizador de estruturas (dispositivo em separado).
- Ao instalar o suporte numa parede de betão ou em qualquer outra parede que seja capaz de suportar a força especificada no manual, poderá remover os suportes de abertura padrão para a montagem da estrutura. Em seguida, siga as instruções relativas à fixação do suporte para facilitar a instalação.
- Instale o produto apenas numa parede vertical. Não instale o suporte numa parede inclinada, a um ângulo que exceda a amplitude padrão, ou no tecto. A LG Electronics não se responsabiliza por quaisquer problemas que possam surgir devido à instalação do produto numa parede inclinada ou no tecto.
- Verifique os acessórios fornecidos com o produto antes de proceder à instalação. A LG Electronics não se responsabiliza por quaisquer danos ou perda dos acessórios após a embalagem ter sido aberta.
- Mantenha os acessórios fornecidos fora do alcance de bebés e crianças, uma vez que podem provocar problemas de segurança, incluindo asfixia devido à ingestão das peças.
- Certifique-se de que os parafusos estão correctamente afixados à parede. A aplicação de força excessiva nos parafusos poderá danificar a parede, comprometer o desempenho ou reduzir a força do produto, ou poderá danificá-lo.
- Tenha cuidado para não instalar uma TV que exceda as restrições de peso e em não aplicar força externa.
- Tenha cuidado ao utilizar ferramentas durante a instalação de modo a evitar acidentes ou danos.

<Ferramentas para instalação>

Chave de fendas Philips (manual ou eléctrica)/chave de 8 mm/broca/broca de Φ 8 mm para paredes em betão Broca de Φ 4 para madeira ou aço/nível/localizador de estruturas/chave de fendas

COMPONENTES

Folha de guia VESA

Fita de guia de instalação
4 de cada

Manual do utilizador

Cabo óptico

Espaçador de guia (inferior)
2 de cada

Espaçador de guia (superior)
2 de cada

Espaçador de guia (superior)
Parafuso de fixação
2 de cada, M6 X 26

Espaçador de guia (inferior)
Parafuso de fixação
2 de cada, M4 X 20

Clipe de segurança (superior)
2 de cada

Clipe de segurança (inferior)
2 de cada

Clipe de segurança (superior/inferior)
Parafuso de fixação
4 de cada, M4 X 12

Almofada de protecção do aparelho (superior)
2 de cada
(espessura: 11 mm)
Almofada de protecção do aparelho (inferior)
2 de cada
(espessura: 1,5 mm)

Suporte de montagem na parede
8 de cada

Parafuso de montagem na parede
8 de cada

Borracha
2 de cada
(espessura: 12 mm)

PORTUGUÊS

ATENÇÃO

Como utilizar a borracha

- Recomenda-se a montagem do suporte numa parede de betão.
- O produto deverá ser instalado por um técnico de instalação profissional designado pelo fornecedor.

INSTALAÇÃO

1 Fixação do espaçador de guia à TV

- Se não for possível apertar completamente os parafusos ao fixar o espaçador de guia, verifique novamente a profundidade de fixação dos parafusos e consulte o manual de assistência técnica.

<Procedimentos>

1 Se existirem parafusos instalados nos orifícios de montagem, remova-os.
2 Fixe os espaçadores de guia e os parafusos de fixação para espaçadores de guia conforme a sequência apresentada na imagem.
   - Coloque o produto voltado para baixo sobre uma mesa. Para evitar riscos no ecrã, coloque o produto sobre uma superfície plana coberta com almofadas ou panos macios.
   - Aperte o parafuso até que o aparelho, os espaçadores de guia e os parafusos estejam firmemente unidos uns aos outros.
   - Utilize uma chave de parafusos Philips (manual ou eléctrica) para apertar os parafusos.

2 Fixação de uma almofada de protecção do aparelho

- Fixe a almofada de protecção do aparelho para minimizar o impacto entre o aparelho e a coluna em caso de embate entre ambos durante o ajuste do ângulo.
- Fixe a almofada de protecção aos quatro cantos do painel posterior do aparelho, tal como ilustrado na figura.

3 Verificação dos pontos para a fixação dos parafusos na parede Utilização da folha de guia VESA

1 Consulte a norma VESA para a TV.
2 Assinale o local de montagem na parede utilizando a folha de guia VESA, fornecida como acessório.
3 Retire a folha de guia VESA depois de verificar os pontos para a afixação dos parafusos na parede

* Ao instalar o produto, tenha em atenção que a folha de guia VESA é mais pequena que o produto real em cerca de 12,4 mm a partir dos lados superior e inferior respectivamente.

4 Fixação de suportes e parafusos

< Siga as indicações abaixo >

- Verifique o material da parede e a espessura do material de acabamento.
- Pode utilizar os suportes e parafusos fornecidos com a TV em paredes de betão, betão leve, pedra macia, pedra dura, tijolo ou bloco celular.
- Não monte o equipamento em paredes com placa de gesso ou placas de fibra de densidade média (MDF). Caso contrário, deve afixar os parafusos do suporte à parede de fixação (betão) no interior do material de acabamento. Se não existir uma parede de fixação, deve montar um gancho primeiro e fixar os suportes e os parafusos.
- Ao instalar o produto numa parede não especificada neste manual, certifique-se de que cada ponto de fixação tem capacidade para suportar uma carga de extracção de 70 kgf (686 N) e uma carga de desgaste de 100 kgf (980 N) ou superior.

- Utilize a broca de Ø 8 mm para betão e o berbequim martelo (de impacto).

1 Utilize uma broca de Ø 8 mm para perfurar um orifício com uma profundidade de 80-100 mm na posição do suporte.
2 Limpe os orifícios perfurados.
3 Introduza o suporte fornecido no orifício. (Utilize um martelo ao introduzir o suporte.)
4 Coloque a parte de ajuste do ângulo virada para cima. Coloque a parte de ajuste do ângulo virada para cima.
5 Alinhe os parafusos de montagem com os orifícios para apertar os parafusos. Aperte os parafusos utilizando um binário de aperto recomendado de 45 kgf/cm - 60 kgf/cm ou superior.

5 Instalação do Suporte de montagem na parede

<Como apertar os parafusos>

- Aperte os quatro parafusos de montagem na parede.
- Se não for possível fixar os parafusos no local designado, movimente o suporte para a esquerda ou para a direita para fixar os parafusos.
- Fixe o Suporte de montagem na parede utilizando os parafusos de montagem na parede, conforme ilustrado na figura.
- Aperte os parafusos até que a parede, o Suporte de montagem na parede e os parafusos estejam firmemente unidos uns aos outros utilizando uma chave de fendas Phillips (manual ou eléctrica) ou uma chave de 8 mm.

PORTUGUÊS

6 Montagem do Suporte de montagem na parede e da moldura de som

< São necessárias duas ou mais pessoas para levantar e instalar o produto >

1 Coloque a moldura de som no suporte de montagem fixado à parede na direcção da seta.
- Fixe a fita de guia para a montagem na parede por cima dos orifícios esquerdo e direito do suporte de montagem na parede e sobre as marcas VESA esquerda e direita da moldura de som.
- Fixe a fita de guia para a montagem na parede lado a lado como ilustrado na figura e, em seguida, instale o produto. Quando a instalação estiver concluída, retire a fita de guia de montagem na parede.
- Verifique se o produto está fixo de forma segura puxando pela parte superior da moldura de som.
- Se o produto não estiver nivelado após a instalação, ajuste o nivelamento deslocando a moldura de som para a esquerda e para a direita.

2 Instale o suporte de montagem na parede utilizando os parafusos de montagem na parede.

Montagem do clipe de segurança entre o suporte de montagem na parede e o produto

3 Suspenda a TV montada com os espaçadores de guia no suporte de montagem fixado na parede, alinhado-a com os entalhes no suporte na direcção da seta. Fixe primeiro a parte inferior e, em seguida, fixe a parte superior, elevando ligeiramente o aparelho.

4 Introduza a cavilha de segurança, fornecida para evitar a deslocação do produto, na direcção da seta, enquanto ajusta a posição e, em seguida, fixe completamente o clipe de segurança com o respectivo parafuso de fixação. Se a cavilha e segurança não for fixada como ilustrado na figura, o produto poderá cair.

- Verifique se o produto está fixo de forma segura puxando pela parte inferior da TV.
  Se utilizar cabos ou acessórios não fornecidos como acessórios para este produto, certifique-se de que mantém uma certa distância da parede de modo a que não seja aplicada força excessiva nos cabos ou nos acessórios.
- Empurrar o produto com força excessiva poderá provocar danos no mesmo.

PORTUGUÊS

7 Ajustar o nivelamento do produto

- Se o produto não estiver nivelado após a instalação, ajuste o nivelamento utilizando este parafuso. (O produto sobe ou desce, dependendo da direcção da rotação do parafuso.)

8 Organização do cabo de alimentação

- Puxe a moldura de som para a frente.
- Puxe o cabo de alimentação pelo orifício quadrado, atrás da moldura de som, para organizá-lo.

9 Fixação do clipe de segurança (inferior)

- Certifique-se de que fixa o clipe de segurança (inferior) após a organização do cabo de alimentação.
- Fixe o clipe de segurança (inferior) utilizando o parafuso de fixação do clipe de segurança no orifício quadrado dos suportes de montagem na parede, tal como ilustrado na figura.
- Fixe o clipe de modo a que fique simétrico bilateralmente.
- Puxe a parte inferior da coluna tela para verificar se o produto está fixo de forma segura.

10 Ligação do cabo óptico

<Parte dianteira> <Parte lateral>

⚠ ATENÇÃO

- Deixe um espaço livre de 10 cm (no mínimo) em relação à parede para uma ventilação adequada.
- Não coloque a TV próxima ou sobre fontes de calor, pois isto pode dar origem a um incêndio ou outros danos.

PORTUGUÊS

11 Aspecto combinado da moldura de som e da TV

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

[Unidade : mm]

–15° ~ +15° ± 2°

–15° ~ +15° ± 2°

Máximo

Mínimo

< Suporte de montagem na parede >

< Moldura de som >

< Suporte de montagem na parede >

Nome do modelo	Moldura de som	Suporte de montagem na parede	Suporte de montagem na parede
Largura (mm)	1430	450	500
Altura (mm)	865	500	64
Profundidade (mm)	64	40	9
Peso (kg)	17,7	5,7	0,6
Especificações VESA de montagem na parede	-	210 (superior) / 364 (inferior) * 450	-
Capacidade de carga UL máx. (kg)	-	50	50
Saída de áudio	100 W	-	-
Alimentação	100 V a 240 V CA 50 a 60 Hz (ADAPTADOR	-	-
Entrada	Entrada SPDIF	-	-
Frontal, woofer	Impedância: 8 Ω	-	-

LG
Life's Good

GEBRUIKERSHANDLEIDING

CANVASSPEAKER

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

www.lg.com

INHOUDSOPGAVE

3 VEILIGHEIDSMAATREGELEN

5 VOOR INSTALLATIE

6 COMPONENTEN

7 INSTALLATIE

7 De geleiderafstandhouder aan de TV bevestigen
8 Beschermingskussen van set bevestigen
8 Controleer de plekken voor de bevestigingsschroeven op de muur Het VESA-geleidervel gebruiken
9 Verankeringen en schroeven bevestigen
9 De Muurbevestigingssteun installeren
10 De beugel voor Muurbevestigingssteun en de canvasspeaker monteren
11 Maak het product waterpas
12 Het netsnoer positioneren
13 De veiligheidsklem bevestigen (onderkant)
13 De optische kabel aansluiten
14 Gecombineerde weergave van de canvasspreker en TV

14 PRODUCTSPECIFICATIES

NEDERLANDS

WAARSCHUWING

- Als u een waarschuwingsbericht negeert, kan dit leiden tot ernstig letsel of ongevallen.

ATTENTIE

- Negeren van dit soort berichten kan resulteren in persoonlijk letsel of beschadiging van het product.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Zorg ervoor dat de professionele installateur deze handleiding voor installatie leest.
- Na installatie geeft de professionele installateur de gebruikershandleiding aan de klant die de handleiding leest en op een veilige plek opbergt.

Bewaar de handleiding na het lezen ervan op een makkelijk toegankelijke locatie zodat gebruikers er in de toekomst aan kunnen refereren indien gewenst.

WAARSCHUWING

Het product moet worden geïnstalleerd door een professionele installateur die daarvoor door de leverancier is aangewezen.
Het installeren van het product door een niet-gespecialiseerde installateur is erg gevaarlijk en kan persoonlijk letsel veroorzaken.

Installeer het product niet op plekken waar het gewicht onvoldoende wordt ondersteund.
Als het product wordt geïnstalleerd op een plek die niet stabiel en stevig genoeg is, kan het product vallen met persoonlijk letsel tot gevolg.

Neem, indien nodig, contact op met een professionele installateur die is aangewezen om het product te verplaatsen of vervangen.
Installatie vereist speciale technieken. Het zelf verplaatsen of installeren van het product kan ernstige veiligheidsproblemen met zich meebrengen.

Zorg ervoor dat u na installatie van het product er niet op gaat hangen of er zware druk op uitoefent.
Het product kan vallen wat persoonlijk letsel tot gevolg heeft.

Hang het netsnoer of de signaalkabel nooit aan de achterkant van de TV wanneer u de muurbevestiging van het product installeert.
De kabel kan beschadigd raken wat brand, een elektrische schok of schade aan het product tot gevolg kan hebben.

⚠ WAARSCHUWING

Installeer het product conform de instructies in deze gebruikershandleiding.
Het niet goed opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel of schade aan het product vanwege onjuiste installatie.

Controleer het type materiaal van de muur voordat u met de installatie begint en gebruik de geleverde verankeringen en schroeven als de voorwaarden overeenkomen.
Als u niet de aangewezen verankeringen en schroeven gebruikt, dan wordt het gewicht van het product mogelijk niet goed opgevangen en kan dit resulteren in een veiligheidsprobleem.

Veeg het product niet af met een natte handdoek en zorg ervoor dat u geen verwarming of luchtbevochtiger gebruikt onder de locatie waar het product is geïnstalleerd.
Wanneer er water het product in stroomt of wanneer er vocht en hitte worden toegepast op het product, kan dit mogelijk brand, een elektrische schok of onjuiste werking van het product tot gevolg hebben.

Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u het product installeert.
Als u het product installeert terwijl het netsnoer is aangesloten, dan kan dit een elektrische schok of brand veroorzaken.

Als u toch andere kabels gebruikt dan degene die zijn meegeleverd om het product aan te sluiten, dan kan de muur of de verbinding van het product beschadigd raken vanwege frictie met de muur. Zorg ervoor dat u het sekseverloopstuk gebruikt dat is meegeleverd met het product.

Er moeten ten minste twee personen samenwerken om het product te installeren of om de hoogte van het product na installatie aan te passen.
Als u dit alleen uitvoert dan kan het product vallen waardoor u het risico loopt op persoonlijk letsel of schade aan het product.

Gebruik altijd een boor om gaten in de muur te boren en boor in de aangegeven diameter.
Wanneer u gaten maakt voor installatie van het product zonder de instructies hierbij op te volgen, wordt het product mogelijk niet stabiel geïnstalleerd en kan dit leiden tot een veiligheidsrisico.

Installeer het product niet op een andere plek dan de verticale muur, bijvoorbeeld naast een sproeier of sensor, op een plek die getroffen kan worden door een vibratie of schok, of in de buurt van een netsnoer of stopcontact met hoog voltage.

Installeer het product niet met blote handen. Draag altijd degelijke werkhandschoenen.
Dit kan anders leiden tot persoonlijk letsel.

VOOR INSTALLATIE

- Gebruik dit product alleen om de TV aan de muur te bevestigen.
- Pas op met het installeren/gebruiken van de muurbevestiging van het product om schade aan het product en andere veiligheidsongelukken te voorkomen.
- Installeer het product niet wanneer u de installatiegids niet volledig hebt gelezen of begrepen. Neem in dat geval contact op met een erkend servicecentrum.
  Als u de instructies niet volledig hebt begrepen, laat dan een gespecialiseerde installateur het product voor u installeren.
- Zelfs als u geen gespecialiseerde installateur bent maar ervaring op het gebied van mechanica of in de bouw hebt, dan hebt u er baat bij om deze handleiding volledig te begrijpen en het product te installeren.
- Dit product is ontworpen om aan muren bevestigd te worden met een standaardruimte tussen de steunbalken. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor problemen die optreden bij installatie van het product aan de muren waar de standaardruimte niet wordt toegepast.
- Bevestig de schroeven voor muurbevestiging in de muur zodat ze in het midden van beide einden van de steunbalken geplaatst kunnen worden.
  Het wordt aanbevolen om de balkenzoeker te gebruiken, een afzonderlijk apparaat.
- Bij het installeren van de beugel op een betonnen muur of andere muren die de kracht kunnen dragen zoals gespecificeerd in de handleiding, kunt u de beugels verwijderen om de steunbalken met standaardruimte te bevestigen en de instructies te volgen voor het bevestigen van de beugel om installatie eenvoudiger te maken.
- Installeer het product alleen op een verticale muur.
  Installeer de beugel niet op een muur met een hellende hoek, het standaardbereik overschrijdend, of op het plafond.
  LG Electronics is niet verantwoordelijk voor problemen als gevolg van de installatie van het product op een schuine muur of op het plafond.
- Controleer voor installatie de accessoires in de verpakking. LG Electronics is niet verantwoordelijk voor schade aan of verlies van accessoires nadat de verpakking is geopend.
- Houd de meegeleverde accessoires buiten bereik van baby's of kinderen omdat dit veiligheidsproblemen kan veroorzaken zoals verstikking door het inslikken van de onderdelen.
- Zorg ervoor dat schroeven veilig zijn bevestigd aan de muur.
  Wanneer er te veel druk op de schroeven wordt toegepast, kan de muur beschadigd raken, of kunnen de prestaties of de kracht van het product verminderen, of het product beschadigen.
- Installeer geen TV die de gewichtsvoorschriften overschrijdt en pas geen externe kracht toe.
- Wees voorzichtig met het gebruik van het gereedschap tijdens installatie om ongelukken of schade te voorkomen.

<Gereedschap voor installatie>
Kruiskopschroevendraaier (handmatig of elektrisch)/8 mm moersleutel/boor/Φ 8 mm boor Φ 4 mm boor voor hout of staal/waterpas/balkenzoeker/platte schroevendraaier

COMPONENTEN

VESA-geleidervel

IInstallatiegeleiderp—lakband
4 stuks

Gebruiker—shandleiding

Optische kabel

Geleiderafstand—houder (onderkant)
2 stuks

Geleiderafstand—houder (bovenkant)
2 stuks

Geleiderafstand—houder (bovenkant) Bevestigingsschroef
2 stuks, M6 x 26

Geleiderafstand—houder (onderkant) Bevestigingsschroef
2 stuks, M4 x 20

Veiligheidsklem (bovenkant)
2 stuks

Veiligheidsklem (onderkant)
2 stuks

Bevestigingsschroef voor veiligheidsklem (onder-/bovenkant)
4 stuks, M4 x 12

Beschermingskussen van set (bovenkant)
2 stuks
(dikte: 11 mm)
Beschermingskussen van set (onderkant)
2 stuks
(dikte: 1,5 mm)

Verankering voor muurbevestiging
8 stuks

Schroef voor muurbevestiging
8 stuks

Rubber
2 stuks
(dikte: 12 mm)

NEDERLANDS

⚠ WAARSCHUWING

Het rubber gebruiken

- U wordt aangeraden de steun op een betonnen muur te installeren.
- Het product moet worden geïnstalleerd door een professionele installateur die daarvoor door de leverancier is aangewezen.

INSTALLATIE

1 De geleiderafstandhouder aan de TV bevestigen

- Als de schroeven niet volledig kunnen worden aangedraaid terwijl u de geleiderafstandhouder bevestigt, controleer dan de bevestigingsdiepte van de schroeven nogmaals en raadpleeg de handleiding van de technische service.

<Procedures>

1 Verwijder eventuele schroeven die zijn bevestigd in de montagegaten.
2 Plaats de afstandhouders en de bevestigingsschroeven van de geleiderafstandhouder in de volgorde zoals getoond in de afbeelding.
  - Plaats het product met de bovenkant naar beneden op een tafel. Om krassen op het scherm te voorkomen, plaatst u het product op een kussen of een zachte doek op een plat oppervlak.
  - Draai de schroef vast totdat de set, afstandshouders en schroeven veilig aan elkaar vastzitten en niet verder kunnen worden vastgedraaid.
  - Gebruik een kruiskopschroevendraaier (handmatig of elektrisch) om de schroeven vast te draaien.

2 Beschermingskussen van set bevestigen

- Bevestig het beschermingskussen van de set om de impact te verkleinen wanneer de set en speaker tegen elkaar botsen of wanneer de hoek wordt aangepast.
- Bevestig het beschermingskussen aan de vier hoeken van de achterkant van de set zoals weergegeven in de afbeelding.

3 Controleer de plekken voor de bevestigingsschroeven op de muur Het VESA-geleidervel gebruiken

1 Controleer de VESA-standaard voor de TV.
2 Markeer de muurbevestigingslocatie op de muur met gebruik van het meegeleverde VESA-geleidervel als accessoire.
3 Verplaats het VESA-geleidervel na het controleren van de plekken voor bevestigingsschroeven op de muur.

* Het VESA-geleidervel is boven en onder 12,4 mm korter is dan het daadwerkelijke product, wanneer u het product installeert.

4 Verankeringen en schroeven bevestigen

< Volg onderstaande instructies >

- Controleer het materiaal van de muur en de dikte van het afwerkmateriaal.
- U kunt de meegeleverde verankeringen en schroeven gebruiken voor muren die zijn gemaakt van beton, lichtbeton, natuursteen, silicaatsteen, bakstenen en cellenbeton.
- Niet bevestigen aan muren die gemaakt zijn van gipsplaten of MDF. U moet in dat geval de verankeringen en schroeven bevestigen aan de steunmuur (beton) in het afwerkmateriaal. Als er geen steunmuur is, dient u eerst een aparte bevestiging te plaatsen om de verankering en de schroeven te bevestigen.
- Als u het product op een muur installeert dat niet wordt gespecificeerd in deze handleiding, controleer dan of ieder bevestigingspunt een uittrekkracht van 70 kgf (686 N) en een schuifbelasting van 100 kgf (980 N) of meer kan weerstaan.

- Gebruik de Ø 8 mm boor voor betonnen muur en klopboor (impact).

1 Gebruik een Ø 8 boor om een gat met een diepte van 80-100 mm op de verankeringspositie te maken.
2 Verwijder het boorgruis uit de gaten.
3 Plaats de meegeleverde verankering in het gat. (Gebruik een hamer wanneer u de verankering bevestigt.)
4 Plaats het onderdeel voor hoekaanpassing naar boven. Plaats het onderdeel voor hoekaanpassing naar boven.
5 Lijn de schroeven voor muurbevestiging uit met de gaten om de schroeven aan te draaien. Draai de schroeven vast met een aanbevolen aanzetmoment van 45 kgf/cm - 60 kgf/cm of meer.

5 De Muurbevestigingssteun installeren

<De schroeven aandraaien>

- Draai de vier schroeven voor muurbevestiging vast.
- Als de schroeven niet kunnen worden bevestigd in de aangewezen locatie, dan verplaatst u de beugel naar links of rechts om de schroeven te bevestigen.
- Bevestig de beugel voor Muurbevestigingssteun met gebruik van de schroeven voor muurbevestiging zoals getoond in de afbeelding.
- Draai de schroeven totdat de muur, de beugel voor Muurbevestigingssteun en de schroeven veilig aan elkaar vastzitten met een kruiskopschroevendraaier (handmatig of elektrisch) of een moersleutel van 8 mm.

6 De beugel voor Muurbevestigingssteun en de canvasspeaker monteren

<Er zijn ten minste twee mensen nodig om het product op te tillen en te installeren >

1 Plaats de canvasspeaker op de muurbevestiging aan de muur in de richting van de pijl.
- Bevestig het geleiderplakband voor muurbevestiging boven de linker en rechter gaten van de muurbevestiging en de linker en rechter VESA van de canvasspeaker.
- Bevestig de geleiderplakband voor muurbevestiging naast elkaar zoals weergegeven in de afbeelding, en installeer daarna het product. Wanneer de installatie is voltooid, verwijdert u het geleiderplakband voor muurbevestiging.
- Controleer of het product veilig is bevestigd door de bovenkant van de canvasspeaker uit te trekken.
- Als het product niet waterpas is na installatie, maakt u het waterpas door de canvasspeaker naar links en rechts te verplaatsen.

2 Installeer de beugel voor muurbevestiging met de schroeven voor muurbevestiging.

Monteer de veiligheidsklem tussen de beugel voor muurbevestiging en het product

3 Hang de TV met de bevestigde geleiderafstandhouders aan de beugel voor muurbevestiging aan de muur, door het uit te lijnen met de groeven van de beugel in de richting van de pijl. Bevestig eerst het onderste gedeelte, en daarna het bovenste gedeelte door de set iets op te tillen.

4 Voeg de veiligheidsklem in, die is meegeleverd om productdesorptie te voorkomen, in de richting van de pijl bij het aanpassen van de positie, en fixeer dan de veiligheidsklem met de daarvoor bestemde bevestigingsschroef. Als de veiligheidspen niet is bevestigd op de wijze zoals weergegeven in de afbeelding, dan kan het product vallen.

- Controleer of het product veilig is bevestigd door de onderkant van de TV uit te trekken.
  Als u kabels of accessoires gebruikt die niet zijn meegeleverd als accessoires voor dit product, zorg dan voor enige afstand tot de muur zodat er niet te veel kracht wordt toegepast op kabels of accessoires.
- Wanneer u met te veel kracht op het product duwt, kan dit schade aan het product veroorzaken.

NEDERLANDS

7 Maak het product waterpas

- Als het product niet waterpas is na installatie, maakt u het waterpas met deze schroef.
  (Het product beweegt naar boven of naar beneden, afhankelijk van de draairichting van de schroef.)

8 Het netsnoer positioneren

- Trek de canvasspeaker naar voren.
- Trek het netsnoer door het vierkante gat onder de canvasspeaker om het te positioneren.

9 De veiligheidsklem bevestigen (onderkant)

- Zorg ervoor dat u de veiligheidsklem bevestigt (onderkant) na het plaatsen van het netsnoer.
- Bevestig de veiligheidsklem (onderkant) met de bevestigingsschroef van de veiligheidsklem in het vierkante gat van de beugel voor muurbevestiging zoals getoond in de afbeelding.
- Bevestig de klem om het tweezijdig symmetrisch te maken.
- Trek de onderkant van de canvasspeaker uit om te controleren of het product veilig is bevestigd.

10 De optische kabel aansluiten

⚠ ATTENTIE

- Laat een ruimte vrij van (minimaal) 10 cm vanaf de muur voor een goede ventilatie.
- Plaats de TV niet op of nabij warmtebronnen omdat hierdoor brand of andere schade kan ontstaan.

NEDERLANDS

11 Gecombineerde weergave van de canvasspreker en TV

PRODUCTSPECIFICATIES

[Eenheid: mm]

< muurbevestiging >

< Canvasspeaker >

< Muurbevestigingssteun >

Modellname	Canvasspeaker	muurbevestiging	Muurbevestiging—ssteun
Breedte (mm)	1430	450	500
Hoogte (mm)	865	500	64
Diepte (mm)	64	40	9
Gewicht (kg)	17,7	5,7	0,6
VESA-specificaties van muurbevestiging	-	210 (bovenkant) / 364 (onderkant) * 450	-
Maximaal UL laadcapaciteit (kg)	-	50	50
Audio-uitvoer	100 W	-	-
Voeding	AC 100 V~240 V 50~60 Hz (SMPS-ADAPTER)	-	-
Input	SPDIF-invoer	-	-
Voorkant, woofer	Impedantie: 8 Ω	-	-

LG
Life's Good

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΗΧΕΙΟ

Πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

www.lg.com

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

5 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7 Σύνδεση του αποστάτη-οδηγού στην τηλεόραση
8 Στερέωση του μέσου μετριασμού κραδασμών της συσκευής
8 Έλεγχος των σημείων τοποθέτησης των βιδών στον τοίχο Με χρήση του φύλλου-οδηγού VESA
9 Τοποθέτηση των ούπα και των βιδών
9 Τοποθέτηση της Στήριγμα επιτοίχιας βάσης
10 Συναρμολόγηση της Στήριγμα επιτοίχιας βάσης και του επίπεδου ηχείου
11 Οριζοντίωση του προϊόντος
12 Ρύθμιση της θέσης του καλωδίου ρεύματος
13 Τοποθέτηση του κλιπ ασφαλείας (κάτω)
13 Σύνδεση του οπτικού καλωδίου
14 Συνδυασμένη άποψη του επίπεδου ηχείου και της τηλεόρασης

14 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν αγνοήσετε το προειδοποιητικό μήνυμα, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, ατυχήματος ή θανάτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αν αγνοήσετε το μήνυμα προσοχής, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε ελαφρά ή να υποστεί ζημιά το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Ο επαγγελματίας τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να διαβάσει το παρόν εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.
- Μετά από την εγκατάσταση, ο επαγγελματίας τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να δώσει το εγχειρίδιο στον πελάτη και να του ζητήσει να το διαβάσει προσεκτικά και να το φυλάξει σε ασφαλές σημείο.

Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη, φυλάξτε το σε άμεσα προσβάσιμο σημείο, ώστε οι χρήστες να μπορούν να ανατρέχουν σε αυτό στο μέλλον, αν χρειαστεί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η εγκατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να γίνει από επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης, τον οποίο θα ορίσει το κατάστημα λιανικής πώλησης.
Αν αναθέσετε την εγκατάσταση του προϊόντος σε μη ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Αν χρειαστεί να μετακινήσετε ή να αντικαταστήσετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης που θα ορίσει το κατάστημα λιανικής πώλησης.
Η εγκατάσταση απαιτεί ειδικές τεχνικές και, αν μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν μόνοι σας, μπορεί να προκύψουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας.

Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος επιτοιχίας στήριξης, μην κρεμάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο σήματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.
Το καλώδιο μπορεί να υποστεί ζημιά και να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο προϊόν.

Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε σημείο που δεν μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του.
Αν το σημείο που θα εγκατασταθεί το προϊόν δεν είναι σταθερό και δεν έχει επαρκή αντοχή, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.

Μετά από την εγκατάσταση του προϊόντος, μην στηρίζεστε πάνω του και αποφύγετε τους ισχυρούς κραδασμούς.
Το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εγκατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης.
Αν δεν τηρήσετε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν λόγω εσφαλμένης εγκατάστασης.

Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε τον τύπο του υλικού του τοίχου και χρησιμοποιήστε τα ούπα και τις βίδες που παρέχονται, αν οι συνθήκες συμφωνούν με τις προδιαγραφές.
Αν δεν χρησιμοποιήσετε τα καθορισμένα ούπα ή βίδες, οποιαδήποτε άλλα υλικά ενδέχεται να μην μπορούν να αντέξουν το βάρος του προϊόντος και να προκληθεί πρόβλημα ασφάλειας.

Μην σκουπίζετε το προϊόν με βρεγμένη πετσέτα και φροντίστε να μην χρησιμοποιείτε θερμαντικά σώματα ή υγραντήρες κάτω από το σημείο όπου είναι εγκατεστημένο το προϊόν.
Αν εισχωρήσει νερό στο προϊόν ή αν το προϊόν εκτεθεί σε υγρασία και θερμότητα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο προϊόν.

Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
Αν εγκαταστήσετε το προϊόν με το καλώδιο ρεύματος συνδεδεμένο στην πρίζα, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Όταν χρησιμοποιείτε άλλα καλώδια εκτός από το παρεχόμενο, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον τοίχο ή στην υποδοχή σύνδεσης του προϊόντος λόγω τριβής με τον τοίχο. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε τον τύπο καλωδίου (αρσενικό/θηλυκό) που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

Για την εγκατάσταση του προϊόντος ή τη ρύθμιση του ύψους του μετά από την εγκατάσταση, απαιτείται η συνεργασία τουλάχιστον δύο ατόμων.
Αν προσπαθήσετε μόνοι σας, το προϊόν μπορεί να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν.

Όταν ανοίγετε οπές στον τοίχο, πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε δράπανο και να ανοίγετε τις οπές στην καθορισμένη διάμετρο.
Αν ανοίξετε μια οπή για να εγκαταστήσετε το προϊόν χωρίς να ακολουθήσετε τις οδηγίες, το προϊόν ενδέχεται να μην τοποθετηθεί σταθερά και να προκύψει πρόβλημα ασφάλειας.

Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε οποιοδήποτε άλλο σημείο εκτός από τον κάθετο τοίχο, π.χ κοντά σε καταιονιστήρες ή αισθητήρες, σε σημεία όπου μπορεί να επηρεαστεί από δονήσεις ή κραδασμούς ή κοντά σε καλώδια ρεύματος υψηλής τάσης ή πηγές ρεύματος.

Μην εγκαταστήσετε το προϊόν με γυμνά χέρια. Πρέπει πάντα να φοράτε κατάλληλα γάντια εργασίας.
Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν μόνο για την εγκατάσταση της τηλεόρασης στον τοίχο.
- Κατά την εγκατάσταση/χρήση του προϊόντος επιτοίχιας στήριξης, πρέπει να προσέχετε, ώστε μην προκληθεί ζημιά στο προϊόν και να αποφευχθούν τα ατυχήματα που σχετίζονται με την ασφάλεια.
- Αν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το εγχειρίδιο εγκατάστασης, μην εγκαταστήσετε το προϊόν και επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης.
  Αν, μετά τη σχετική επικοινωνία, δεν έχετε κατανοήσει πλήρως κάτι, αναθέστε την εγκατάσταση του προϊόντος σε έναν ειδικευμένο τεχνικό εγκατάστασης.
- Ακόμα κι αν δεν είστε τεχνικός εγκατάστασης αλλά έχετε εμπειρία στον τομέα της μηχανολογίας ή των κατασκευών, σας συμφέρει να κατανοήσετε πλήρως το παρόν εγχειρίδιο και να εγκαταστήσετε το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για τοποθέτηση σε τοίχο με τυπική απόσταση μεταξύ των ορθοστατών. Η LG Electronics δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν λόγω εγκατάστασης του προϊόντος σε τοίχους όπου η τυπική απόσταση δεν ισχύει.
- Τοποθετήστε στον τοίχο τις βίδες στερέωσης έτσι ώστε να μπορούν να εγκατασταθούν στο κέντρο των δύο άκρων των ορθοστατών.
  Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή εντοπισμού ορθοστατών, μια ξεχωριστή διάταξη.
- Κατά την εγκατάσταση της βάσης στήριξης σε τοίχο από σκυρόδεμα ή σε οποιονδήποτε άλλο τοίχο που μπορεί να συγκρατήσει τη δύναμη που καθορίζεται στο εγχειρίδιο, μπορείτε να αφαιρέσετε τις βάσεις για τη στερέωση των ορθοστατών με τυπική απόσταση στον τοίχο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες για τη σύνδεση της βάσης στήριξης για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης.
- Εγκαταστήστε το προϊόν μόνο σε κάθετο τοίχο.
  Μην εγκαταστήσετε τη βάση στήριξης σε τοίχο με κλίση υπό γωνία που υπερβαίνει το τυπικό εύρος ή στην οροφή.
  Η LG Electronics δεν φέρει ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω εγκατάστασης του προϊόντος σε κεκλιμένο τοίχο ή στην οροφή.
- Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Η LG Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια των εξαρτημάτων μετά από το άνοιγμα της συσκευασίας.
- Διατηρήστε τα παρεχόμενα εξαρτήματα μακριά από βρέφη ή παιδιά, καθώς μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφυξίας λόγω κατάποσης των εξαρτημάτων.
- Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια στον τοίχο.
  Εάν ασκήσετε υπερβολική δύναμη στις βίδες, μπορεί να προκληθεί ζημιά στον τοίχο, να επηρεαστεί αρνητικά η απόδοση, να μειωθεί η αντοχή του προϊόντος ή να προκληθεί ζημιά στο προϊόν.
- Προσέξτε να μην εγκαταστήσετε μια τηλεόραση που υπερβαίνει τους περιορισμούς βάρους και να μην ασκήσετε εξωτερική δύναμη.
- Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία κατά την εγκατάσταση, ώστε να αποτρέψετε τυχόν ατυχήματα ή ζημιές.

<Εργαλεία για την εγκατάσταση>

Κατσαβίδι Philips (χειροκίνητο ή ηλεκτρικό)/κλειδί 8 mm/δράπανο/μύτη δράπανου Φ 8 mm για τοίχους από σκυρόδεμα, μύτη δράπανου Φ 4 mm για ξύλο ή μέταλλο/αλφάδι/συσκευή εντοπισμού ορθοστατών/κατσαβίδι με πλακέ μύτη

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Φύλλο-οδηγός VESA

Ταινία-οδηγός για την εγκατάσταση
4 τμχ.

Εγχειρίδιο χρήστη

Οπτικό καλώδιο

Αποστάτης-οδηγός (κάτω)
2 τμχ.

Αποστάτης-οδηγός (πάνω)
2 τμχ.

Αποστάτης-οδηγός (πάνω)
Βίδα στερέωσης
2 τμχ., M6 X 26

Αποστάτης-οδηγός (κάτω)
Βίδα στερέωσης
2 τμχ., M4 X 20

Κλιπ ασφαλείας (πάνω)
2 τμχ.

Κλιπ ασφαλείας (κάτω)
2 τμχ.

Βίδα στερέωσης των κλιπ ασφαλείας (πάνω/κάτω)
4 τμχ., M4 x 12

Μέσο μετριασμού κραδασμών συσκευής (πάνω)
2 τμχ.
(πάχος: 11 mm)
Μέσο μετριασμού κραδασμών (κάτω)
2 τμχ.
(πάχος: 1,5 mm)

Ούπα επιτοίχιας στήριξης
8 τμχ.

Βίδα επιτοίχιας στήριξης
8 τμχ.

Ελαστικό στήριγμα
2 τμχ.
(πάχος: 12 mm)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ελαστικό στήριγμα

- Σας προτείνουμε να τοποθετήσετε το υποστήριγμα σε τοίχο από σκυρόδεμα.
- Η εγκατάσταση του προϊόντος θα πρέπει να γίνει από επαγγελματία τεχνικό εγκατάστασης, τον οποίο θα ορίσει το κατάστημα λιανικής πώλησης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1 Σύνδεση του αποστάτη-οδηγού στην τηλεόραση

- Αν δεν είναι δυνατόν να σφίξετε πλήρως τις βίδες όταν στερεώνετε τον αποστάτη-οδηγό με αυτές, ελέγξτε ξανά το βάθος στερέωσης των βιδών και ανατρέξτε στο τεχνικό εγχειρίδιο για το σέρβις.

<Διαδικασίες>

1 Αν υπάρχουν βίδες τοποθετημένες στις οπές στερέωσης, αφαιρέστε τις.
2 Τοποθετήστε τους αποστάτες-οδηγούς και τις βίδες στερέωσης των αποστατών-οδηγών με τη σειρά που φαίνεται στην εικόνα.
   - Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε ένα τραπέζι, με την μπροστινή όψη του προς τα κάτω. Για να μην γρατσουνιστεί η οθόνη, τοποθετήστε το προϊόν σε ένα μαξιλάρι ή σε μαλακό ύφασμα πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
   - Σφίξτε τη βίδα μέχρι η συσκευή, οι αποστάτες-οδηγοί και οι βίδες να συνδεθούν με ασφαλή τρόπο μεταξύ τους. Μην συνεχίσετε περαιτέρω το σφίξιμο.
   - Για να σφίξετε τις βίδες, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι Phillips (χειροκίνητο ή ηλεκτρικό).

2 Στερέωση του μέσου μετριασμού κραδασμών της συσκευής

- Στερεώστε το μέσο μετριασμού κραδασμών της συσκευής, ώστε να μειώνεται η δύναμη της κρούσης μεταξύ της συσκευής και του ηχείου σε περίπτωση που χτυπήσει το ένα πάνω στο άλλο κατά τη ρύθμιση της γωνίας.
- Στερεώστε το μέσο μετριασμού κραδασμών στις τέσσερις γωνίες της πίσω πλευράς της συσκευής, όπως φαίνεται στην εικόνα.

3 Έλεγχος των σημείων τοποθέτησης των βιδών στον τοίχο Με χρήση του φύλλου-οδηγού VESA

1 Ελέγξτε αν η τηλεόραση υποστηρίζει τις προδιαγραφές VESA.
2 Σημαδέψτε τη θέση επιτοίχιας στήριξης χρησιμοποιώντας το φύλλο-οδηγό VESA, που παρέχεται ως αξεσουάρ.
3 Αφού ελέγξετε τα σημεία τοποθέτησης των βιδών στον τοίχο, αφαιρέστε το φύλλο-οδηγό VESA.

* Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, έχετε υπόψη ότι το φύλλο-οδηγός VESA είναι πιο μικρό από το πραγματικό προϊόν κατά 12,4 mm στην πάνω και στην κάτω πλευρά.

4 Τοποθέτηση των ούπα και των βιδών

< Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες >

- Ελέγξτε το υλικό του τοίχου και το πάχος του υλικού φινιρίσματος.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ούπα και τις βίδες που παρέχονται μαζί με την τηλεόραση σε τοίχους από σκυρόδεμα, ελαφρύ σκυρόδεμα, μαλακούς αργούς λίθους, σκληρούς αργούς λίθους, τούβλα ή τσιμεντόλιθους.
- Μην στερεώνετε σε τοίχους από γυψοσανίδες ή ινοσανίδες μεσαίας πυκνότητας (MDF). Διαφορετικά, θα πρέπει να στερεώσετε τα ούπα και τις βίδες σε τοίχο αντιστήριξης (από σκυρόδεμα), μέσα από το υλικό φινιρίσματος. Αν δεν υπάρχει τοίχος αντιστήριξης, πρέπει να εγκαταστήσετε πρώτα ένα ξεχωριστό αναρτήρα για να στερεώσετε τα ούπα και τις βίδες.
- Όταν η εγκατάσταση του προϊόντος γίνεται σε τοίχο που δεν προβλέπεται στο παρόν εγχειρίδιο, βεβαιωθείτε ότι κάθε σημείο στερέωσης αντέχει σε δύναμη εξόλκευσης 70 kgf (686 N) και δύναμη διάτμησης 100 kgf (980 N) ή μεγαλύτερη.

- Σε τοίχους από σκυρόδεμα, χρησιμοποιήστε τη μύτη δράπανου των Ø 8 mm και κρουστικό δράπανο.

1 Χρησιμοποιήστε μύτη δράπανου Ø 8 mm για να ανοίξετε μια οπή βάθους 80-100 mm στη θέση τοποθέτησης του ούπα.
2 Καθαρίστε τις οπές που ανοίξατε.
3 Τοποθετήστε το παρεχόμενο ούπα στην οπή. (Χρησιμοποιήστε σφυρί για την τοποθέτηση του ούπα.)
4 Τοποθετήστε το εξάρτημα ρύθμισης γωνίας με την όψη προς τα πάνω. Τοποθετήστε το εξάρτημα ρύθμισης γωνίας με την όψη προς τα πάνω.
5 Για να σφίξετε τις βίδες στερέωσης σε τοίχο, ευθυγραμμίστε τις με τις οπές. Σφίξτε τη βίδα με τη συνιστώμενη ροπή των 45 kgf/cm - 60 kgf/cm ή μεγαλύτερη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

5 Τοποθέτηση της Στήριγμα επιτοίχιας βάσης

<Σύσφιγξη των βιδών>

- Σφίξτε τις τέσσερις βίδες επιτοίχιας στήριξης.
- Αν δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των βιδών στην καθορισμένη θέση, μετακινήστε τη βάση στήριξης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να στερεώσετε τις βίδες.
- Στερεώστε τη Στήριγμα επιτοίχιας βάσης με τις βίδες επιτοίχιας στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Σφίξτε τις βίδες μέχρι ο τοίχος, η Στήριγμα επιτοίχιας βάσης και οι βίδες να στερεωθούν με ασφάλεια μεταξύ τους, χρησιμοποιώντας (χειροκίνητο ή ηλεκτρικό) κατσαβίδι Phillips ή κλειδί 8 mm.

6 Συναρμολόγηση της Στήριγμα επιτοίχιας βάσης και του επίπεδου ηχείου

< Για την ανύψωση και την τοποθέτηση του προϊόντος απαιτούνται δύο άτομα >

1 Τοποθετήστε το επίπεδο ηχείο στη βάση επιτοίχιας στήριξης που έχετε στερεώσει στον τοίχο, προς την κατεύθυνση του βέλους.
- Κολλήστε τις ταινίες-οδηγούς επιτοίχιας στήριξης πάνω από την αριστερή και δεξιά οπή της βάσης επιτοίχιας στήριξης και πάνω από το αριστερό και δεξιό στήριγμα VESA του επίπεδου ηχείου.
- Κολλήστε τις ταινίες-οδηγούς όπως φαίνεται στην εικόνα και μετά εγκαταστήστε το προϊόν. Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, αφαιρέστε τις ταινίες-οδηγούς επιτοίχιας στήριξης.
- Ελέγξτε αν το προϊόν έχει στερεωθεί καλά, τραβώντας προς τα έξω το πάνω μέρος του επίπεδου ηχείου
- Αν το προϊόν δεν είναι οριζοντιωμένο μετά την εγκατάσταση, ρυθμίστε την οριζοντίωση μετακινώντας το επίπεδο ηχείο προς τα αριστερά ή δεξιά.

2 Τοποθετήστε τη βάση επιτοίχιας στήριξης χρησιμοποιώντας τις βίδες επιτοίχιας στήριξης.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

3 Αναρτήστε την τηλεόραση (συναρμολογημένη με τους αποστάτες-οδηγούς) στη βάση επιτοίχιας στήριξης που έχετε στερεώσει στον τοίχο, ευθυγραμμίζοντάς την με τις εσοχές της βάσης στήριξης προς την κατεύθυνση του βέλους. Στερεώστε πρώτα το κάτω τμήμα και μετά στερεώστε το πάνω τμήμα ανασηκώνοντας ελαφρά τη συσκευή.

4 Τοποθετήστε την περόνη ασφαλείας, η οποία παρέχεται για την αποτροπή τυχόν μηχανικής αποσύνδεσης του προϊόντος, προς την κατεύθυνση του βέλους, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα τη θέση και μετά στερεώστε πλήρως το κλιπ ασφαλείας με τη βίδα στερέωσης του κλιπ ασφαλείας. Αν η περόνη δεν στερεωθεί όπως φαίνεται στην εικόνα, το προϊόν μπορεί να πέσει.

- Ελέγξτε αν το προϊόν έχει στερεωθεί καλά, τραβώντας προς τα έξω το κάτω μέρος της τηλεόρασης. Όταν χρησιμοποιείτε καλώδια ή εξαρτήματα που δεν παρέχονται ως αξεσουάρ για αυτό το προϊόν, φροντίστε να διατηρείτε μια συγκεκριμένη απόσταση από τον τοίχο, ώστε να μην ασκείται υπερβολικά μεγάλη δύναμη στα καλώδια ή τα εξαρτήματα.
- Αν πιέσετε το προϊόν με υπερβολικά μεγάλη δύναμη, μπορεί να προκληθεί ζημιά σε αυτό.

7 Οριζοντίωση του προϊόντος

- Αν το προϊόν δεν είναι οριζοντιωμένο μετά από την εγκατάσταση, ρυθμίστε την οριζοντίωσή του με αυτήν τη βίδα.
  (Το προϊόν μετακινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τη φορά περιστροφής της βίδας.)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

8 Ρύθμιση της θέσης του καλωδίου ρεύματος

- Τραβήξτε το επίπεδο ηχείο προς τα εμπρός.
- Τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος μέσα από την τετράγωνη οπή κάτω από το επίπεδο ηχείο για να ρυθμίσετε τη θέση του.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

9 Τοποθέτηση του κλιπ ασφαλείας (κάτω)

- Φροντίστε να στερεώσετε το κλιπ ασφαλείας (κάτω) αφού ρυθμίσετε τη θέση του καλωδίου ρεύματος.
- Στερεώστε το κλιπ ασφαλείας (κάτω) με τη βίδα στερέωσης του κλιπ ασφαλείας στην τετράγωνη οπή της επιτοίχιας βάσης στήριξης, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Στερεώστε το κλιπ έτσι ώστε να έρθει σε συμμετρική θέση από τις δύο πλευρές.
- Τραβήξτε προς τα έξω το κάτω τμήμα του επίπεδου ηχείου για να ελέγξετε αν το προϊόν έχει στερεωθεί καλά.

10 Σύνδεση του οπτικού καλωδίου

<Μπροστινή όψη> <Πλευρική όψη>

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αφήστε απόσταση (τουλάχιστον) 10 εκ. από τον τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση κοντά ή επάνω σε πηγές θερμότητας, καθώς ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή άλλη βλάβη.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

11 Συνδυασμένη άποψη του επίπεδου ηχείου και της τηλεόρασης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Μονάδα: mm]

< βάση επιτοίχιας στήριξης >

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

< Επίπεδο ηχείο >

< Στήριγμα επιτοίχιας βάσης >

Όνομα μοντέλου	Επίπεδο ηχείο	βάση επιτοίχιας στήριξης	Στήριγμα επιτοίχιας βάσης
Πλάτος (mm)	1430	450	500
Ύψος (mm)	865	500	64
Βάθος (mm)	64	40	9
Βάρος (kg)	17,7	5,7	0,6
Προδιαγραφές επιτοίχιας στήριξης VESA	-	210 (πάνω) / 364 (κάτω) * 450	-
Μέγ. αντοχή φορτίου κατά UL (kg)	-	50	50
Έξοδος ήχου	100 W	-	-
Ηλεκτρική τροφοδοσία	AC 100 V~240 V 50~60 Hz (ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ SMPS)	-	-
Είσοδος	Είσοδος SPDIF	-	-
Μπροστά, woofer	Σύνθετη αντίσταση: 8 Ω	-	-

LG
Life's Good

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

PLOŠČATI ZVOČNIK

Pred uporabo televizorja natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

www.lg.com

KAZALO

3 PREVIDNOSTNI UKREPI

5 PRED NAMESTITVIJO

6 KOMPONENTE

7 NAMESTITEV

7 Pritrditev razmikalnika na televizor
8 Pritrditev zaščitne blazinice
8 Iskanje mest za pritrditev vijakov na steno Uporaba lista VESA
9 Pritrditev vložkov in vijakov
9 Namestitev Nosilec za stensko namestitev
10 Sestavljanje Nosilec za stensko namestitev in ploščatega zvočnika
11 Prilagajanje kota izdelka
12 Urejanje napajalnega kabla
13 Pritrditev varnostne zaponke (spodaj)
13 Priključitev optičnega kabla
14 Kombinacija ploščatega zvočnika in televizorja

14 SPECIFIKACIJE NAPRAVE

SLOVENŠČINA

OPOZORILO

- Če opozorila ne upoštevate, tvegate hude telesne poškodbe oziroma nevarnost nesreče ali smrti.

POZOR

- Če tega opozorila ne upoštevate, tvegate lažje telesne poškodbe in poškodbe izdelka.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- Poklicni monter mora pred namestitvijo prebrati ta uporabniški priročnik.
- Po namestitvi mora poklicni monter uporabniški priročnik predati uporabniku, ki ga mora natančno prebrati in shraniti na varno mesto.

Ko preberete uporabniški priročnik, ga shranite na dostopno mesto, da ga uporabniki lahko v prihodnje uporabljajo.

OPOZORILO

Izdelek mora namestiti poklicni monter, ki ga določi prodajalec.
Če izdelek namesti nespecializiran monter, je to zelo nevarno in lahko povzroči osebne poškodbe.

Izdelka ne nameščajte na mesto, ki ne bo zmoglo teže.
Če mesto namestitve izdelka ni dovolj stabilno in trdno, izdelek lahko pade in povzroči osebne poškodbe.

Če je treba, se obrnite na poklicnega monterja, ki ga je določil prodajalec, da izdelek premakne ali zamenja.
Namestitev zahteva posebne veščine, zato je lahko nevarno, če izdelek poskušate premakniti ali namestiti sami.

Na nameščeni izdelek ne obešajte ničesar in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.
Izdelek lahko pade in povzroči osebne poškodbe.

Če izdelek nameščate na steno, napajalnega ali signalnega kabla ne obešajte na hrbtno stran televizorja.
Kabel se lahko poškoduje in povzroči požar, električni udar ali poškodovanje izdelka.

POZOR

Izdelek namestite v skladu z navodili v tem uporabniškem priročniku.
Če ne upoštevate navodil v uporabniškem priročniku, lahko pride do hudih osebnih poškodb ali poškodovanja izdelka zaradi nepravilne namestitve.

Pred namestitvijo preverite material stene ter uporabite priložene vložke in vijake, če je to mogoče.
Če ne uporabite teh vložkov ali vijakov, mogoče ne bodo zmogli teže izdelka, kar lahko ogrozi varnost.

Izdelka ne brišite z mokro brisačo in pod mestom namestitve izdelka ne uporabljajte grelnika ali vlažilnika.
Če v izdelek steče voda ali če je izpostavljen vlagi in vročini, to lahko povzroči požar, električni udar ali napačno delovanje izdelka.

Pred namestitvijo izdelka napajalni kabel izključite iz stenske vtičnice.
Če izdelek nameščate, ko je napajalni kabel priključen, to lahko povzroči električni udar ali požar.

Če izdelek priključite s kablom, ki ni priložen, lahko zaradi trenja s steno pride do poškodovanja stene ali priključka izdelka. Uporabite kabel, ki je priložen izdelku.

Namestitev izdelka ali prilagoditev njegove višine po namestitvi morata izvesti vsaj dve osebi.
Če to poskušate storiti sami, lahko izdelek pade na tla in povzroči osebne poškodbe ali poškodovanje izdelka.

Pri vrtanju lukenj v steno uporabljajte sveder ustreznega premera.
Če pri vrtanju odprtine za namestitev izdelka ne upoštevate navodil, izdelek mogoče ne bo nameščen stabilno, kar lahko ogrozi varnost.

Izdelek lahko namestite samo na navpično steno, ne pa tudi na primer blizu razpršilnika, senzorja, na mesto, kjer je lahko izpostavljen tresljajem ali udarcem, ali blizu visokonapetostnega napajalnega kabla ali vira napajanja.

Izdelka ne nameščajte z golimi rokami. Vedno nosite ustrezne delovne rokavice.
Sicer lahko pride do osebnih poškodb.

PRED NAMESTITVIJO

- Ta izdelek uporabljajte samo za stensko namestitev televizorja.
- Pri namestitvi/uporabi izdelka za stensko namestitev bodite previdni, da preprečite poškodovanje izdelka in nesreče.
- Če namestitvenega priročnika niste v celoti prebrali ali razumeli, izdelka ne nameščajte in se obrnite na pooblaščen servisni center.
  Če navodil še vedno ne razumete povsem, se obrnite na pooblaščenega monterja, da izdelek namesti namesto vas.
- Če niste specializiran monter, vendar imate mehanične ali gradbene izkušnje, je priporočljivo, da pred namestitvijo izdelka povsem razumete ta priročnik.
- Ta izdelek je namenjen namestitvi na steno s standardnim razmikom med nosilci. LG Electronics ne prevzema odgovornosti v primeru težav zaradi namestitve izdelka na steno, kjer nosilci niso na standardni razdalji.
- Vijake za stensko namestitev na steno namestite tako, da jih lahko namestite na sredino obeh delov nosilcev. Priporočljivo je, da uporabite iskalnik nosilcev, ki je ločena naprava.
- Če nosilec nameščate na betonsko steno ali drugo steno, ki zmore v priročniku navedeno obremenitev, lahko odstranite nosilce za namestitev na steno z nosilci s standardnim razmikom in sledite navodilom za enostavnejšo namestitev nosilca.
- Izdelek lahko samo na navpično steno.
  Nosilca ne nameščajte na steno, ki je nagnjena pod kotom, ki presega standardni razpon ali na strop. LG Electronics ne prevzema odgovornosti v primeru težav zaradi namestitve izdelka na nagnjeno steno ali strop.
- Pred namestitvijo preverite dodatno opremo, ki je priložena izdelku. LG Electronics ne prevzema odgovornosti v primeru poškodovanja ali izgube dodatne opreme, ko je bil paket že odprt.
- Priloženo dodatno opremo hranite izven dosega dojenčkov ali otrok, ker lahko povzročijo nevarnosti, kot je zadušitev, če dele pogoltnejo.
- Vijaki morajo biti trdno priviti na steno.
  S premočnim zategovanjem vijakov lahko poškodujete steno, poslabšate delovanje, zmanjšate moč izdelka ali povzročite njegovo poškodovanje.
- Ne nameščajte televizorja, ki presega omejitev teže in ga ne izpostavljajte zunanji sili.
- Med uporabo orodja pri namestitvi bodite previdni, da preprečite nesreče ali poškodovanje.

<Orodja za namestitev>

Phillipsov izvijač (ročni ali električni) / 8 mm ključ / sveder / sveder premera 8 mm za betonsko steno sveder premera 4 mm za les ali jeklo / vodna tehtnica / iskalnik nosilcev / ploščati izvijač

KOMPONENTE

List VESA

Namestitveni trak
4 EA

Uporabniški priročnik

Optični kabel

Razmikalnik (spodaj)
2 EA

Razmikalnik (zgoraj)
2 EA

Razmikalnik (zgoraj)
Pritrdilni vijak
2 EA, M6 X 26

Razmikalnik (spodaj)
Pritrdilni vijak
2 EA, M4 X 20

Varnostna zaponka (zgoraj)
2 EA

Varnostna zaponka (spodaj)
2 EA

Pritrdilni vijak za varnostno zaponko (zgoraj/spodaj)
4 EA, M4 X 12

Zaščitna blazinica (zgoraj)
2 EA
(debelina: 11 mm)
Zaščitna blazinica (spodaj)
2 EA
(debelina: 1,5 mm)

Vložek za stensko namestitev
8 EA

Vijak za stensko namestitev
8 EA

Guma
2 EA
(debelina: 12 mm)

SLOVENŠČINA

POZOR

Uporaba gume

- Priporočljivo je, da nosilec namestite na betonsko steno.
- Izdelek mora namestiti poklicni monter, ki ga določi prodajalec.

NAMESTITEV

1 Pritrditev razmikalnika na televizor

- Če vijakov, s katerimi pritrjujete razmikalnik, ne morete priviti do konca, ponovno preverite globino za namestitev vijakov in si oglejte servisni priročnik.

<Postopki>

1 Če so v odprtinah za pritrditev vijaki, jih odstranite.
2 Razmikalnike in vijake za pritrditev razmikalnikov pritrdite v zaporedju na sliki.
- Izdelek s sprednjo stranjo navzdol položite na mizo. Da preprečite praske na zaslonu, izdelek položite na blazino ali mehka oblačila in na ravno površino.
- Vijak privijte tako, da so televizor, razmikalniki in vijaki trdno spojeni, in prenehajte s privijanjem.
- Vijake privijte s Phillipsovim izvijačem (ročnim ali električnim).

2 Pritrditev zaščitne blazinice

- Pritrdite zaščitno blazinico, da ublažite morebiten udarec med televizorjem in zvočnikom pri prilagoditvi kota.
- Zaščitno blazinico namestite na štiri kote na hrbtni strani televizorja, kot je prikazano na sliki.

3 Iskanje mest za pritrditev vijakov na steno Uporaba lista VESA

1 Preverite standard VESA za televizor.
2 Z listom VESA, ki je priložen kot dodatna oprema, na steni označite mesto za stensko namestitev.
3 Ko na steni označite mesta za namestitev, odstranite list VESA.

* Pri nameščanju izdelka upoštevajte, da je list VESA od dejanskega izdelka zgoraj in spodaj krajši za po 12,4 mm.

4 Pritrditev vložkov in vijakov

<Upoštevajte spodnja navodila>

- Preverite material stene in debelino površine.
- Vložke in vijake, ki so priloženi televizorju, lahko uporabite za namestitev na steno iz betona, lahkega betona, mehkega kamna, trdega kamna, opeke ali betonskega bloka.
- Ne nameščajte jih na steno iz mavčnih plošč ali plošče iz stisnjenih vlaken srednje gostote (MDF). Sicer morate vijake z vložki pritrditi na nosilno steno (betonsko) v zunanjem materialu. Če ni nosilne stene, morate najprej namestiti ločen obešalnik za pritrditev vložkov in vijakov.
- Če izdelek nameščate na steno, ki ni opredeljena v tem priročniku, morajo vse pritrdilne točke prenesti izvlečno obremenitev 70 kgf (686 N) in dvižno obremenitev 100 kgf (980 N) ali več.

- Uporabite sveder premera 8 mm za betonsko steno in udarni vrtalnik.

1 S svedrom premera 8 mm izvrtajte odprtino globine 80–100 mm za vložek.
2 Očistite izvrtane odprtine.
3 Priloženi vložek vstavite v odprtino. (Ko vstavljate vložek, uporabite kladivo.)
4 Del za prilagoditev kota postavite tako, da bo obrnjen navzgor. Del za prilagoditev kota postavite tako, da bo obrnjen navzgor.
5 Vijake za stensko namestitev poravnajte z odprtinami, da privijete vijake. Vijake privijte s priporočenim zateznim momentom 45 kgf/cm – 60 kgf/cm ali več.

5 Namestitev Nosilec za stensko namestitev

<Privijanje vijakov>

- Privijte štiri vijake za stensko namestitev.
- Če vijakov ne morete priviti na določeno mesto, nosilec premaknite levo ali desno, da privijete vijake.
- Nosilec za stensko namestitev pritrdite z vijaki za stensko namestitev, kot je prikazano na sliki.
- S Phillipsovim izvijačem (ročnim ali električnim) ali 8 mm ključem privijte vijake, da bodo stena, Nosilec za stensko namestitev in vijaki trdno spojeni.

6 Sestavljanje Nosilec za stensko namestitev in ploščatega zvočnika

< Izdelek morata dvigniti in namestiti vsaj dve osebi >

1 Ploščati zvočnik v smeri puščice namestite na nameščeni stenski nosilec.
- Nad levo in desno odprtino Stenski nosilec ter levi in desni del lista VESA ploščatega zvočnika pritrdite trak za stensko namestitev.
- Pritrdite trak za stensko namestitev, kot je prikazano na sliki, in namestite izdelek. Po končani namestitvi odstranite trak za stensko namestitev.
- Povlecite za zgornji del ploščatega zvočnika, da preverite, ali je izdelek trdno pritrjen.
- Če izdelek po namestitvi ni poravnan, ga poravnajte tako, da ploščati zvočnik premikate levo in desno.

2 Stenski nosilec pritrdite z vijaki za stensko namestitev.

SLOVENŠČINA

Varnostno zaponko namestite med stenski nosilec in izdelek

3 Televizor z nameščenimi razmikalniki obesite na stenski nosilec tako, da ga poravnate z utori nosilca v smeri puščice. Najprej pritrdite spodnji del, nato pa še zgornjega tako, da rahlo dvignete televizor.

4 Varnostno zaponko, ki preprečuje sprostitev izdelka, vstavite v smeri puščice in hkrati prilagodite položaj, nato pa varnostno zaponko do konca pritrdite s pritrdilnim vijakom. Če varnostna zaponka ni pritrjena, kot je prikazano na sliki, izdelek lahko pade na tla.

- Povlecite za spodnji del televizorja, da preverite, ali je izdelek trdno pritrjen.
  Če uporabljate kable ali dodatno opremo, ki niso bili priloženi izdelku, ohranite določeno razdaljo od stene, da kabli ali dodatna oprema ne bodo izpostavljeni pretirani sili.
- Če izdelek potisnete premočno, ga lahko poškodujete.

7 Prilagajanje kota izdelka

- Če izdelek po namestitvi ni poravnan, kot prilagodite s tem vijakom.
  (Izdelek se glede na smer vrtenja vijaka premika navzgor ali navzdol.)

8 Urejanje napajalnega kabla

- Ploščati zvočnik povlecite naprej.
- Napajalni kabel napeljite skozi kvadratno odprtino pod ploščatim zvočnikom, da ga uredite.

9 Pritrditev varnostne zaponke (spodaj)

- Ko uredite napajalni kabel, pritrdite varnostno zaponko (spodaj).
- Varnostno zaponko (spodaj) s pritrdilnim vijakom za varnostno zaponko pritrdite v kvadratno odprtino Stenski nosilec, kot je prikazano na sliki.
- Zaponko pritrdite tako, da bo na obeh koncih simetrična.
- Izvlecite spodnji del ploščatega zvočnika, da preverite, ali je izdelek trdno pritrjen.

10 Priključitev optičnega kabla

<Spredaj> <Bok>

POZOR

- Za dobro zračenje naj bo televizor od stene oddaljen (najmanj) 10 cm.
- Televizorja ne postavljajte v bližino ali na vire toplote, ker lahko zanetite požar ali televizor kako drugače poškodujete.

SLOVENŠČINA

11 Kombinacija ploščatega zvočnika in televizorja

SPECIFIKACIJE NAPRAVE

[Enota: mm]

< Stenski nosilec >

< Ploščati zvočnik >

< Nosilec za stensko namestitev >

Ime modela	Ploščati zvočnik	Stenski nosilec	Nosilec za stensko namestitev
Širina (mm)	1430	450	500
Višina (mm)	865	500	64
Globina (mm)	64	40	9
Teža (kg)	17,7	5,7	0,6
Specifikacije stenskega nosilca VESA	-	210 (zgoraj) / 364 (spodaj) * 450	-
Največja obremenitev (kg)	-	50	50
Izhod zvoka	100 W	-	-
Vklop/izklop	AC 100 V ~ 240 V 50 ~ 60 Hz (ADAPTER SMPS)	-	-
Vhod	Vhod SPDIF	-	-
Spredaj, nizkotonec	Impedanca: 8 Ω	-	-

LG

Life's Good

Please contact LG First.
If you have any inquiries or comments,
please contact LG customer information centre.

LG Customer Information Centre			
Country	LG Service	Country	LG Service
Österreich	0 810 144 131	Nederland	0900 543 5454
België	015 200 255	Norge	800 187 40
Luxembourg	0032 15 200255	Polska	801 54 54 54
България	07001 54 54	Portugal	808 78 54 54
Česká Rep.	810 555 810	România	031 228 3542
Danmark	8088 5758	Slovensko	0850 111 154
Suomi	0800 0 54 54	España	902 500 234
France	3220 dites LG ou tapez 54	Sverige	0770 54 54 54
Deutschland	01806 11 54 11 (0,20€ pro Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunk: max. 0,60€ pro Anruf)	Schweiz	0848 543 543
Ελλάδα	801 11 200 900, 210 4800 564	United Kingdom	0844 847 5454
		Россия	8 800 200 7676
Magyarország	06 40 54 54 54	Eesti	800 9990
Éire	0818 27 6955	Украина	0 800 303 000
Italia	199600099	Казахстан	8 8000 805 805, 2255(GSM)
Беларусь	8 820 0071 1111		
Latvija	80200201	Узбекистан	8 800 120 2222
Lietuva	880008081	Кыргызстан	8 0000 710 005
www.lg.com			

Record the model number and serial number of the TV.
Refer to the label on the back cover and quote this information to your dealer when requiring any service.

MODEL _____

SERIAL _____