عربي

فارسی

ENGLISH

FRANÇAIS

LG
Life's Good

دليل المستخدم

راهنمای کاربر

User Guide

Guide de l'utilisateur

LG-E435

www.lg.com

MFL67782309 (1.1)

عربي

دليل المستخدم

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على هاتف فعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- لا يلائم هذا الهاتف الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

جدول المحتويات

إرشادات لاستخدام آمن وفعال 5

ملاحظة هامة..... 14

التعرّف على الهاتف الخاص بك 19

نظرة عامة حول الهاتف..... 19

تركيب بطاقة SIM والبطارية..... 21

شحن الهاتف..... 23

الحد من استهلاك طاقة البطارية..... 24

استخدام بطاقة الذاكرة..... 25

إقفال الشاشة وفتح قفلها..... 26

الشاشة الرئيسية الخاصة بك..... 27

تلميحات شاشة اللمس..... 27

الشاشة الرئيسية..... 28

معاينة الشاشة الرئيسية..... 28

التنقل عبر الشاشات الرئيسية..... 28

التنقل عبر قوائم التطبيقات..... 29

التنقل عبر القوائم الفرعية..... 29

تخصيص الشاشة..... 29

تغيير خلفية الشاشة الرئيسية..... 30

إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية..... 30

إضافة عناصر واجهة الاستخدام على الشاشة الرئيسية وإزالتها..... 31

تخصيص شاشة قائمة التطبيقات..... 32

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا 32

استخدام ثنائية SIM..... 32

الإشعارات..... 33

مررللأسفل للوصول إلى الأشعارات و الإعدادات..... 33

الإعدادات السريعة..... 33

رموز المؤشر على شريط الحالة..... 34

لوحة المفاتيح على الشاشة..... 35

إدخال الأحرف المشكّلة..... 36

إعداد حساب Google..... 37

التوصيل بالشبكات والأجهزة..... 38

Wi-Fi..... 38

التوصيل بشبكات Wi-Fi..... 38

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi 38

البلوتوث..... 39

مشاركة اتصال بيانات الهاتف..... 40

اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB 42

المكالمات..... 44

إجراء مكالمة..... 44

الاتصال بالاسماء..... 44

الرد على مكالمة ورفضها..... 44

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة..... 44

إجراء مكالمة ثانية..... 45

عرض سجلات المكالمات..... 45

إعدادات المكالمات..... 46

الاسماء..... 47

البحث عن اسم..... 47

إضافة اسم جديد..... 47

الاسماء المفضلة..... 47

إنشاء مجموعة..... 48

الرسائل..... 49

إرسال رسالة..... 49

واجهة المحادثة..... 50

تغيير إعدادات الرسائل..... 50

البريد الإلكتروني 51
إدارة حساب بريد إلكتروني 51
العمل مع حافظات الحسابات 51
إنشاء بريد إلكتروني وإرساله 52

الكاميرا 53
التعرّف على محدّد المنظر 53
الإعدادات المتقدمة 54
التقاط صورة سريعة 55
بمجرد التقاط صورة 55
عرض الصور المحفوظة 56

كاميرا الفيديو 58
التعرّف على محدّد المنظر 58
استخدام الإعدادات المتقدمة 59
تسجيل فيديو سريع 59
بعد تسجيل فيديو 59
مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة 60
ضبط مستوى الصوت عند عرض الفيديو 60

وظيفة LG الفريدة 61
وظيفة QuickMemo 61
استخدام خيارات QuickMemo 62
عرض QuickMemo المحفوظة 62
LG SmartWorld 63
كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك 63
كيفية استخدام LG SmartWorld 63

الوسائط المتعددة 65
المعرض 65
عرض الصور 65
تشغيل ملفات الفيديو 65
تعديل الصور/ملفات الفيديو 65
حذف الصور 66
ضبط كخلفية الشاشة 66
ملفات الفيديو 66
تشغيل ملف فيديو 66
الموسيقى 67
إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك 67
نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP) 67
تشغيل أغنية 68

الأدوات المساعدة 70
ضبط المنبّه 70
استخدام الحاسبة 70
إضافة حدث إلى التقويم 70
مسجّل الصوت 71
تسجيل ملف صوتي أو صوت 71
إرسال التسجيل الصوتي 71
مهام 71
Polaris Viewer 4 72
Google+ 72
بحث صوتي 72
التنزيلات 73

الويب 74
الانترنت 74
استخدام شريط أدوات ويب 74
عرض صفحات ويب 74
فتح صفحة 75
البحث في ويب باستخدام الصوت 75
الإشارات المرجعية 75

جدول المحتويات

السجل.....75
Chrome 75
عرض صفحات ويب.....75
فتح صفحة 76
البحث في ويب باستخدام الصوت.....76
المزامنة مع الأجهزة الأخرى.....76

الاعدادات 77

الوصول إلى قائمة الإعدادات..... 77
الاتصال اللاسلكي والشبكات 77
الهاتف 80
شخصي 82
النظام..... 83

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite) 85

تحديث برنامج الهاتف 88
تحديث برنامج الهاتف..... 88

حول دليل المستخدم هذا 89
حول دليل المستخدم هذا 89
علامات تجارية 89

الملحقات..... 91

استكشاف الأخطاء وإصلاحها..... 92

الأسئلة الشائعة..... 95

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيّد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.
في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ.
تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرّف الخلية لدى انقطاع المكالمة المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفّرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرّض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرّض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدّد (SAR).
لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-E435 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمّن هوامش سلامة مصمّمة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدّد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرّض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسّم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختباره للاستخدام على الأذن تعادل 0.742 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.439 واط/كيلوجرام (10 جرام).

- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلّب هذا الجهاز اتصالاً نوعيّاً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أنّ يُصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلّقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أنّ يتمّ اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانته

⚠ تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعيّن هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدةً أو مجددةً، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.

- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسورًا أو متحولاً إلى شظايا أو متحطمًا. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعّال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جدًا إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دائماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمعك

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكُّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقوع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبّب بحدوث تشويش في الطائرة.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبّب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصمّمة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بواحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادّة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-E435** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه**1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي **http://www.lg.com/global/declaration**

شركة ال جي للإلكترونيات – المشرق العربي

مجمع عصام الخطيب- شارع الاميرة بسمة الطابق الثالث – عبدون

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك

1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.

3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة

1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكادميوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005 % زئبق أو 0.002 % كادميوم أو رصاص 0.004 %.

2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.

4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

ملاحظة هامة

يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي واجهتها مع هاتفك في هذا القسم قبل أخذ الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

لإلغاء تثبيت التطبيقات:

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التطبيقات** من الهاتف.
2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
3 اضغط على **إلغاء التثبيت**.

2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو البلوتوث أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة واضبط مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والاسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > **حول الهاتف** من النظام > علامة التبويب **عام** > **البطارية**.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

- المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > **حول الهاتف** من النظام > علامة التبويب **عام** > **البطارية** > **استخدام البطارية**.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حاليًا. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل

تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنّعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطّل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط، على سبيل المثال Play Store™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

قم بضبط نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف. المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > **تامين الشاشة** من الهاتف > **إختر قفل الشاشة** > **النقش.** يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة. يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل.

تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل ضبط نقش إلغاء القفل وتذكّر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.

تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش نمط إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذّر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

< إذا نسيت النقش >

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر **هل نسيت النقش؟** في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو يتعين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

< إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور >

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل.

تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكامل، سيتم حذف تطبيقات وبيانات المستخدم كافة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

5. استخدام إعادة الضبط الثابتة (إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط باستمرار على **مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض الصوت + مفتاح الشاشة الرئيسية**.

3 فور ظهور شعار LG على الشاشة، حرر جميع المفاتيح.

تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكامل"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكامل.

6. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آنٍ واحد. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

لإيقاف التطبيقات:

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التطبيقات** من الهاتف > **قيد التشغيل**.

2 قم بالتمرير والمس التطبيق المطلوب ثم المس **إيقاف** لإيقاف تشغيله.

ملاحظة: بالنسبة لتعدد المهام، اضغط على مفتاح الشاشة الرئيسية للانتقال إلى تطبيق آخر أثناء استخدام أحد التطبيقات. ولا يؤدي ذلك إلى إيقاف التطبيق السابق قيد التشغيل في الخلفية على الجهاز. تأكد من لمس المفتاح رجوع للخروج من تطبيق بعد استخدامه.

7. نقل الصور والموسيقى والفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

1 المس ▦ >علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التخزين** من الهاتف للتحقق من وسائط التخزين.
2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبل USB.
3 ستظهر قائمة نوع اتصال USB على شاشة الهاتف، فحدد الخيار **مزامنة الوسائط (MTP)**.
4 افتح حافظة الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
5 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى حافظة محرك الأقراص.

8. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف الخلوي بشكلٍ عمودي، تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمة.

9. في حال تجمدت الشاشة

إذا تجمدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الهاتف عند محاولة تشغيله:
اضغط باستمرار على مفتاح **الطاقة/الإقفال** لمدة 10 ثواني لإيقاف تشغيل الهاتف.
إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

التعرّف على الهاتف الخاص بك

نظرة عامة حول الهاتف

سماعة الأذن

مفتاح الطاقة/الإقفال

- لتشغيل/إيقاف تشغيل الهاتف بالضغط باستمرار على هذا المفتاح
- اضغط ضغطة قصيرة لقفل/إلغاء قفل الشاشة

جهاز استشعار الأشياء القريبة

مفتاح الرجوع

- للعودة إلى الشاشة السابقة. للخروج من التطبيق بعد استخدامه.

مفتاح الشاشة الرئيسية

- للعودة إلى الشاشة الرئيسية من أي شاشة.

مفتاح القائمة

- للتحقق من الخيارات المتوفرة.
- انتقل إلى Google Search™ من خلال لمس هذا المفتاح باستمرار.

مفتاح تبديل SIM

المس المفتاح لتحديد SIM1/SIM2 (يتم وضع علامة في خانة اختيار SIM التي تم اختيارها على رمز RSSI). المس باستمرار المفتاح للتوجه إلى إعدادات ثنائية SIM.

ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإقفال شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.

⚠ تحذير

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

تحذير

أثناء تشغيل مكبر الصوت في وضع مكبر صوت الهاتف (الوضع اللاسلكي) قد يكون الصوت عالٍ. ولتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون قريبًا من أذنك أثناء استخدام وضع مكبر صوت الهاتف.

مفاتيح مستوى الصوت

- **على الشاشة الرئيسية:** للتحكم بمستوى صوت الرنين
- **أثناء مكالمة:** للتحكم بمستوى صوت سماعة الأذن
- **عند تشغيل مسار:** للتحكم بمستوى الصوت باستمرار

تلميح! وظيفة QuickMemo

اضغط باستمرار على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفض مستوى الصوت لثانية واحدة لاستخدام وظيفة QuickMemo.

تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده. لإدراج بطاقة SIM والبطارية:

1 لإزالة غطاء البطارية، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليد الأخرى، ارفع غطاء البطارية باستخدام السبابة كما هو موضح في الصورة.

2 أدخل بطاقة SIM داخل الفتحات المخصصة لها كما هو موضّح في الصورة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على بطاقة SIM موجهة نحو الأسفل.

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

4 قم بمحاذاة غطاء البطارية فوق حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

شحن الهاتف

اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كيبل USB.

⚠ تحذير

استخدم شواحن وبطاريات وكيبلات LG فقط. قد يؤدي استخدام شواحن أو كيبلات غير المعتمدة إلى تأخير شحن البطارية أو ظهور رسالة تتعلق بتأخير الشحن. أو قد يؤدي استخدام الشواحن أو الكيبلات غير المعتمدة إلى التسبب بانفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز. وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يوجد موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمأخذ كهربائي.

ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح غطاء البطارية أثناء شحن الهاتف.

ملاحظة:

- عندما تكون البطارية ضعيفة، يصدر الجهاز نغمة تحذير ويعرض رسالة تفيد بضعف البطارية.
- إذا فرغت البطارية بالكامل، يتعذر تشغيل الجهاز على الفور عند توصيله بالشاحن. اسمح بشحن البطارية الفارغة بضع دقائق قبل تشغيل الجهاز.
- إذا استخدمت تطبيقات متعددة في الوقت نفسه، أو تطبيقات الشبكة أو التطبيقات التي تحتاج إلى الاتصال بجهاز آخر، فستفرغ طاقة البطارية بسرعة. لتجنب انقطاع الاتصال عن الشبكة أو فقدان الطاقة أثناء نقل البيانات، استخدم دائمًا هذه التطبيقات بعد شحن البطارية بالكامل.
- يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنه، ولكن قد تستغرق عملية الشحن في هذه الحالة وقتًا أطول.
- قد لا تعمل شاشة اللمس إذا تلقى الجهاز طاقة غير ثابتة أثناء الشحن. وفي هذه الحالة، افصل الجهاز عن الشاحن.
- قد ترتفع حرارة الجهاز أثناء الشحن. هذا الأمر طبيعي ولا يجب أن يؤثر في عمر الجهاز أو أدائه. إذا ارتفعت حرارة البطارية أكثر من المعتاد، فقد يتوقف الشاحن عن الشحن.

بعد الشحن بالكامل، افصل الجهاز عن الشاحن. افصل أولاً الشاحن عن الجهاز، ثم افصله من المأخذ الكهربائي. لا تقم بإزالة البطارية قبل إزالة الشاحن. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق ضرر بالجهاز.

ملاحظة: لتوفير الطاقة، افصل الشاحن عند عدم استخدامه. عليك فصل الشاحن من المأخذ الكهربائي عند عدم استخدامه لتجنب هدر الطاقة. يجب أن يبقى الجهاز قريبًا من المأخذ الكهربائي أثناء الشحن.

الحد من استهلاك طاقة البطارية

يوفر جهازك خيارات تساعدك في توفير طاقة البطارية. من خلال تخصيص هذه الخيارات وإلغاء تنشيط الميزات في الخلفية، يمكنك استخدام الجهاز لفترة أطول بين عملية الشحن والأخرى:

- قم بتنشيط وضع توفير الطاقة.
- عند عدم استخدام الجهاز، قم بالتبديل إلى وضع السكون من خلال الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.
- قم بإغلاق التطبيقات غير الضرورية باستخدام مدير التطبيقات.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة البلوتوث.
- قم بإلغاء تنشيط ميزة Wi-Fi.
- قم بإلغاء تنشيط المزامنة التلقائية للتطبيقات.
- قم بخفض مهلة الشاشة.

• قم بخفض سطوع الشاشة.

استخدام بطاقة الذاكرة

يعتمد الهاتف استخدام بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. تم تصميم بطاقات الذاكرة هذه للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى صغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

لإدخال بطاقة الذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

لإخراج بطاقة الذاكرة بأمان:

المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > **التخزين** من الهاتف > **فصل بطاقة SD** > **موافق**.

ملاحظة:

• استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.

• نظرًا لأن الجهاز يستخدم نظام الملفات FAT32 فإن أقصى مساحة ممكنة لأي ملف تبلغ 4 جيجابايت.

⚠ تحذير

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى تلف بطاقة الذاكرة وكذلك الهاتف، وقد تتلف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

لتهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

1 المس لفتح قائمة التطبيقات.
2 قم بالتمرير والمس **الإعدادات** > **التخزين** من علامة التبويب الهاتف.
3 المس **فصل بطاقة SD** والمس **موافق** للتأكيد.
4 المس **مسح بطاقة SD** > **مسح بطاقة SD** > **مسح بطاقة SD.**
5 إذا قمت بضبط نقش القفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد **مسح كل شيء.**

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية الحافظة مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.

إقفال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائيًا. يساعد ذلك على منع اللمس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية.

اضغط على مفتاح **الطاقة/الإقفال** لإقفال الهاتف عند عدم استخدامه.

في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنّب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على **مفتاح الطاقة/القفل** . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

الضغط أو اللمس – اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

اللمس باستمرار – المس عنصرًا على الشاشة باستمرار من خلال لمسه وعدم رفع إصبعك حتى يحدث إجراء ما. على سبيل المثال، لفتح خيارات الاسم المتاحة، المس الأسم باستمرار في قائمة الاسماء حتى تفتح قائمة السياق.

السحب - المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

التمرير أو التحريك - للتمرير أو التحريك، حرك إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف مؤقت وذلك عند لمسها للمرة الأولى (لعدم سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

الضغط المزدوج – اضغط ضغطًا مزدوجًا للتكبير/التصغير على صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط ضغطًا مزدوجًا على قسم من صفحة ويب لضبط هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. كما يمكنك الضغط ضغطًا مزدوجًا للتكبير والتصغير عند التقاط صورة (باستخدام الكاميرا) وعند استخدام الخرائط.

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين – استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط، أو عند استعراض الصور.

تدوير الشاشة - من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرّف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

معاينة الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية للعديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة العناصر مثل رموز التطبيقات، أو الاختصارات، أو الحافظات أو عناصر واجهة الاستخدام وتمنحك وصولاً فوريًا إلى المعلومات والتطبيقات. إنها الصفحة الرئيسية ويمكنك الوصول إليها من أي قائمة من خلال لمس مفتاح **الشاشة الرئيسية**

على الشاشة الرئيسية، يمكنك عرض رموز القائمة في أسفل الشاشة. توفر رموز القائمة وصولاً سهلاً وبلمسة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخدامًا.

المس رمز **الهاتف** لإظهار لوحة الاتصال باللمس لإجراء مكالمة.

إلمس رمز **الاسماء** لفتح الاسماء.

إلمس رمز **الرسائل** للوصول إلى قائمة الرسائل. من هنا يمكنك إنشاء رسالة جديدة.

إلمس رمز **التطبيقات** الموجود في أسفل الشاشة. يعرض هذا الخيار جميع التطبيقات المثبتة لديك. لفتح أي تطبيق، ما عليك إلا لمس الرمز في قائمة التطبيقات.

التنقل عبر الشاشات الرئيسية

لهاتفك شاشات رئيسية متعددة. إذا رغبت، يمكنك وضع تطبيقات مختلفة على كل من الشاشات الرئيسية.

1 من الشاشة الرئيسية، قم بتمرير الشاشة بإصبعك نحو اليمين أو اليسار. الشاشة الرئيسية موجودة وسط الشاشات الرئيسية الأخرى.

التنقل عبر قوائم التطبيقات

تتوفر في هاتفك قوائم تطبيقات متعددة. اتبع هذه الخطوات للتنقل عبر قوائم التطبيقات:

1 على الشاشة الرئيسية، اضغط على . تعرض قائمة التطبيق الأول.

2 قم بتمرير الشاشة إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى القائمتين الأخرتين.

3 اضغط على أحد رموز التطبيق.

التنقل عبر القوائم الفرعية

تتوفر القوائم الفرعية عندما تكون في أي شاشة رئيسية أو تقوم بتحديد ميزة أو تطبيق مثل الهاتف أو الاسماء أو الرسائل أو الإنترنت.

1 المس . تعرض القائمة الفرعية في أسفل الشاشة الرئيسية.

2 اضغط على خيار.

مفتاح القائمة الفرعية

تخصيص الشاشة

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال القيام بما يلي:

- تغيير خلفية الشاشة
- إنشاء اختصارات
- إنشاء حافظات للتطبيق على الشاشة الرئيسية
- إضافة عناصر واجهة الاستخدام على الشاشة الرئيسية وإزالتها
- تخصيص شاشة قائمة التطبيقات

تغيير خلفية الشاشة الرئيسية

يمكنك تغيير خلفية الشاشة (الخلفية) الخاصة بالشاشة الرئيسية من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 من الشاشة الرئيسية، المس باستمرار ناحية فارغة من الشاشة.

2 أسفل العنوان **تحديد خلفية من**، اضغط على خيار من الخيارات التالية:

- **المعرض:** لتحديد صورة من الصور التي التقطتها بواسطة الكاميرا الخاصة بك.
- **خلفيات متحركة:** لتحديد خلفية متحركة. هذا الخيار غير متوفر لخيار شاشة القفل.
- **استوديو الخلفية:** للاختيار من بين الخلفيات المتعددة.

إنشاء اختصارات على الشاشة الرئيسية

إن الاختصارات مختلفة عن عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بالشاشة الرئيسية التي تقوم بتشغيل تطبيق. تعمل الاختصارات على تنشيط ميزة، أو إجراء أو تشغيل تطبيق.

ملاحظة: لنقل اختصار من شاشة رئيسية إلى أخرى، يجب حذفها أولاً من الشاشة الحالية. انتقل إلى الشاشة الجديدة ثم أضف الاختصار.

إضافة اختصار من شاشة التطبيقات

1 المس للانتقال إلى الشاشة الرئيسية إذا لم تكن محددة مسبقًا.

2 انتقل إلى الشاشة الرئيسية المطلوبة.

3 اضغط على لعرض تطبيقاتك الحالية.

4 قم بالتمرير عبر القائمة وحدد موقع التطبيق المطلوب.

5 اضغط باستمرار على رمز التطبيق. يؤدي ذلك إلى إنشاء اختصار على الفور للرمز المحدد وإغلاق علامة التبويب **التطبيقات**.

6 أثناء الضغط المستمر على الرمز الموجود على الشاشة، حدد موقعه على الصفحة الحالية. عند الانتهاء، قم بتحرير الشاشة لوضع الاختصار الجديد في مكانه الجديد على الشاشة الحالية.

حذف اختصار

1 المس لتنشيط الشاشة الرئيسية.

2 المس باستمرار الاختصار المطلوب. يؤدي ذلك إلى تحريكه من موقعه على الشاشة الحالية.

3 اسحب الرمز فوق رمز **إزالة** وقم بتحريره.

إنشاء حافظات للتطبيق على الشاشة الرئيسية

يمكنك إنشاء حافظات للتطبيق لحفظ تطبيقات مشابهة إذا رغبت في ذلك.

1 أسقط رمز تطبيق واحد فوق رمز آخر على الشاشة الرئيسية، وسيتم حينئذٍ دمج الرمزين. كرر هذه الخطوة أو اضغط على رمز **حافظة** > + رمز، ثم يمكنك جمع رموز تطبيقات متعددة في حافظة واحدة.

إضافة عناصر واجهة الاستخدام على الشاشة الرئيسية وإزالتها

عناصر واجهة الاستخدام عبارة عن تطبيق بحد ذاته موجود في علامة تبويب عناصر واجهة الاستخدام أو على الشاشة الرئيسية أو الشاشات الرئيسية المتعددة. وبخلاف الاختصار، يعرض عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

إضافة عنصر واجهة استخدام

1 انتقل إلى صفحة الشاشة الرئيسية المطلوبة من الشاشة الرئيسية.

2 اضغط على .

3 اضغط على **التطبيقات** > علامة التبويب **عناصر واجهة الاستخدام** في أعلى الشاشة.

4 المس باستمرار عنصر واجهة استخدام متوفر لتحديد موقعه على الشاشة الحالية.

إزالة عنصر واجهة استخدام

1 المس باستمرار عنصر واجهة استخدام حتى تتمكن من نقله ضمن الشاشة.

2 اسحب عنصر واجهة الاستخدام فوق رمز **إزالة** ثم قم بتحريره.

ملاحظة: لا يؤدي هذا الإجراء إلى حذف عنصر واجهة الاستخدام، بل يزيله من الشاشة الرئيسية فقط.

تخصيص شاشة قائمة التطبيقات

1 المس من الشاشة الرئيسية.

2 اضغط على علامة التبويب **التطبيقات** في أعلى الشاشة للانتقال إلى شاشة قائمة التطبيقات، إذا لم تكن محددة مسبقًا.

3 المس لتخصيص شاشة قائمة التطبيقات باستخدام خيارات القائمة **بحث**، **ترتيب حسب**، **خلفية شاشة التطبيقات**، **إخفاء/عرض تطبيقات**.

العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

1 المس باستمرار مفتاح **الشاشة الرئيسية**. ستظهر الشاشة إطارًا منبثقًا يتضمن رموز التطبيقات التي استخدمتها مؤخرًا.

2 المس رمزاً لفتح التطبيق الخاص به. أو المس مفتاح **الرجوع** للعودة إلى الشاشة السابقة.

استخدام ثنائية SIM

عند إدراج بطاقتي SIM في الهاتف، تعرض معلومات بطاقتي SIM في نافذة الإشعار. عند لمس مفتاح تبديل SIM، يتم تبديل بطاقة SIM النشطة الحالية.

ملاحظة: إذا تم إدخال بطاقة SIM واحدة فقط أو إذا تم إيقاف تشغيل بطاقة SIM، فلا تتوفر ميزة تبديل SIM، ولا يمكن لمفتاح تبديل SIM أن يقوم بأي إجراء. أثناء إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة أو استخدام خدمة البيانات، قد يتم عرض RSSI الخاص ببطاقة SIM الأخرى كـ "لا توجد خدمة" بسبب حالة خدمة الشبكة.

تحذير

إذا كنت خارج منطقة الخدمة، فقد يستهلك هاتفك المزيد من طاقة البطارية.

الإشعارات

تنبهك الإشعارات بوصول الرسائل الجديدة وأحداث التقويم والتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية، مثل تنزيلات الفيديو.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض حالة الهاتف الحالية والإشعارات المعلقة.

عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليمين، ورموز النظام التي تعرض الأشياء مثل Wi-Fi أو قوة البطارية على اليسار.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

مررللأسفل للوصول إلى الأشعارات و الإعدادات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، مرر الشريط الموجود في أسفل الشاشة لأعلى.

الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة للتبديل بين إعدادات الوظيفة مثل Wi-Fi بسهولة، وإدارة سطوع الشاشة والمزيد. للوصول إلى الإعدادات السريعة، مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات ومرر أو المس الإعداد المطلوب.

لإعادة ترتيب عناصر الإعدادات السريعة على لوحة الإشعارات

المس . وبعدها يمكنك التحقق من العناصر المعروضة على لوحة الإشعارات وإعادة تنظيمها.

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.

توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الرمز	الوصف
	لا يوجد بطاقة SIM
	لا إشارة
	وضع الرحلات الجوية
	متصل بشبكة Wi-Fi
	سماعة رأس سلكية
	مكالمة جارية

الرمز	الوصف
	وضع الاهتزاز
	جاري شحن البطارية
	تنزيل البيانات
	تحميل البيانات
	GPS قيد الكشف
	استلام بيانات الموقع من GPS

	المكالمة قيد الانتظار		البيانات قيد المزامنة
	مكبر الصوت		بريد Gmail جديد
	مكالمات لم يرد عليها		رسالة جديدة
	البلوتوث قيد التشغيل		البطارية مشحونة بشكل كامل
	تحذير النظام		الأغنية قيد التشغيل
	المنبه معين		الهاتف متصل بالكمبيوتر عبر كيبل USB أو اتصال USB نشط.
	بريد صوتي جديد		نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة نشطة
	تم إسكات الرنين		كل من اتصال USB والنقطة الفعالة المحمولة نشطين

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقًا للوظيفة أو الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك إلا لمس حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين أو المس باستمرار للكتابة بأحرف كبيرة.

abc 123? اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز. كما يمكنك لمس علامة التبويب هذه مطولاً لعرض قائمة الإعدادات.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط لإدخال سطر جديد.

اضغط لحذف الحرف السابق.

إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á").

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطولاً حتى يكبر رمز التكبير ويُظهر الأحرف من اللغات المختلفة.

ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

إعداد حساب Google

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى، ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة، وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.

أو

- المس > علامة التبويب **التطبيقات** > حدد تطبيق Google، مثل **Gmail** > حدد **جديد** لإنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب في Google، فالمس **حالي**، وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس .

عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف، تتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على الويب.

تتم مزامنة الاسماء، ورسائل Gmail، وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على الويب مع الهاتف. (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك.)

بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى الإنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

التوصيل بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو 'نقطة فعالة'. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون نقاط الوصول الأخرى مخفية أو تستخدم ميزة أمان، ويتعين عليك تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط.

أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو قمت بضبط Wi-Fi على **إيقاف التشغيل**، فقد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة مشغل شبكة الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات الهاتف المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات**> **الإعدادات** > **Wi-Fi** من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات.

2 اضبط **Wi-Fi** على **تشغيل** لتشغيلها وابدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.

3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.

- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المُؤمنة برمز القفل.

4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.

- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)

5 يعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

البلوتوث

يمكنك إرسال البيانات عبر البلوتوث من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة البلوتوث بخلاف معظم الهواتف المحمولة العادية.

ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة بلوتوث اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها بلوتوث SIG أو لم تعتمدها.

تشغيل البلوتوث وإقران الهاتف مع جهاز البلوتوث

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > قم بضبط **البلوتوث** على **تشغيل** من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات.

2 اضغط على القائمة **البلوتوث** مرة أخرى. سترى الخيار الذي يجعل جهازك مرئياً والخيار الذي يتيح لك البحث عن أجهزة. الآن اضغط على **البحث عن أجهزة** لعرض الأجهزة في نطاق البلوتوث.

3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة.

بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصًا سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايدوية رمز PIN ثابت خاص بميزة بلوتوث مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من **التنزيلات**.

2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر البلوتوث.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية البلوتوث والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > قم بضبط **البلوتوث** على تشغيل والمس **اجعل الجهاز مرئيًا** ليكون مرئيًا على الأجهزة الأخرى.

ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون جهازك مرئيًا خلالها، المس **الوقت المستقطع للرؤية**.

2 حدد **قبول** لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز الآخر.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية.
يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كيبل USB (اتصال USB).
كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة.
عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته، يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار.
للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة، بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى، قم بزيارة الموقع التالي http://www.android.com/tether

لتغيير إعدادات نقطة Wi-fi فعالة ومحمولة:

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات** > **المزيد...** من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات > **نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة** > اختر الخيارات التي تريد ضبطها.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu)، فلن تحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر، فقد تحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها، تفضل بزيارة http://www.android.com/tether

لإعادة تسمية نقطة فعالة ومحمولة وتأمينها

يمكنك تغيير اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بهاتفك (SSID) وتأمين شبكة Wi-Fi الخاصة به.

1 من الشاشة الرئيسية، المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإعدادات**.

2 المس **المزيد...** من علامة التبويب الاتصال اللاسلكي والشبكات وحدد **نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة**.

3 تأكد من اختيار **نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة**.

4 المس **قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi**.

- يُفتح مربع حوار **قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi**.
- بإمكانك تغيير **شبكة SSID** (اسم الشبكة) التي تظهر على شاشات أجهزة الكمبيوتر الأخرى عند البحث عن شبكات Wi-Fi.
- كما يمكنك لمس قائمة **الحماية** لتكوين الشبكة مع الوصول المحمي بشبكة Wi-Fi 2 (WPA2) باستخدام المفاتيح المشتركة مسبقًا.
- إذا لمست خيار الحماية **WPA2 PSK**، تتم إضافة حقل كلمة المرور إلى مربع **قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi**. إذا أدخلت كلمة مرور، فستحتاج إلى إدخال كلمة المرور تلك عند الاتصال بنقطة اتصال الهاتف الفعالة باستخدام كمبيوتر أو جهاز آخر. يمكنك ضبط **بدون حماية** في القائمة **الحماية** لإزالة الحماية من شبكة Wi-Fi الخاصة بك.

5 المس **حفظ**.

انتباه! إذا قمت بضبط خيار الحماية ك بدون حماية، فلن تتمكن من منع الاستخدام غير المصرح به للخدمات عبر إنترنت من قبل أشخاص آخرين فضلاً عن إمكانية فرض رسوم إضافية عليك. لتجنب الاستخدام غير المصرح به لهذه الخدمات، ينصح بإبقاء خيار الحماية نشطًا.

اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB

تعلم كيفية توصيل الهاتف بالكمبيوتر بواسطة كيبل USB في أوضاع اتصال USB. من خلال توصيل الهاتف بكمبيوتر يمكنك نقل البيانات إلى الجهاز ومنه مباشرةً واستخدام برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite).

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

لمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبل USB، يلزم تثبيت برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite) على الكمبيوتر الشخصي. قم بتنزيل البرنامج من موقع LG (www.lg.com).

1 استخدم كيبل بيانات USB لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر. ستظهر قائمة نوع إتصال USB، ثم حدد برنامج LG.

2 قم بتشغيل برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر الشخصي. راجع تعليمات برنامج الكمبيوتر الشخصي (LG PC Suite) للحصول على مزيد من المعلومات.

ملاحظة: يكون برنامج تشغيل USB المضمّن من LG مطلوبًا لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي. ويتم تثبيته تلقائيًا عند تثبيت برنامج LG PC Suite.

نقل الموسيقى والصور وملفات الفيديو باستخدام وضع جهاز USB ذي التخزين كبير السعة

1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر باستخدام كيبل USB.

2 إذا لم تقم بتثبيت برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدويًا. اختر **إعدادات النظام** > **اتصال PC** > **نوع اتصال USB** ثم حدد **مزامنة الوسائط (MTP)**.

3 يمكنك الآن عرض محتوى وسيلة التخزين ذات السعة الكبيرة على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

1 استخدم كيبل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.

2 حدد الخيار **مزامنة الوسائط (MTP)**. عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.

3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.

4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).

5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.

6 ابدأ المزامنة.

- يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى

- إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

إجراء مكالمة

1 المس لفتح لوحة المفاتيح.
2 أدخل الرقم الموجود على لوحة المفاتيح. لحذف رقم، المس .
3 المس لإجراء مكالمة.
4 لإنهاء مكالمة، المس رمز **الإنهاء** .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار 0+.

الاتصال بالاسماء

1 المس لفتح الاسماء.
2 قم بالتمرير عبر قائمة الاسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم المطلوب الاتصال به عن طريق لمس **بحث في الاسماء**.
3 في القائمة، المس لإجراء المكالمة.

الرد على مكالمة ورفضها

عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
مرر في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.
المس ومرر رمز **الرفض برسالة** من الأسفل إذا كنت تريد إرسال رسالة.

تلميح! الرفض برسالة
يمكنك إرسال رسالة سريعًا باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيدًا إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين

في الجانب الأيسر من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

1 أثناء المكالمة الأولى، المس مفتاح **القائمة** > **إضافة مكالمة** ثم اطلب الرقم. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة مؤخرًا من خلال لمس أو يمكنك البحث عن الاسماء من خلال لمس وتحديد الإسم الذي تريد الإتصال به.

2 المس لإجراء المكالمة.

3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.

4 المس الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو المس **دمج المكالمات** لإجراء مكالمة جماعية.

5 لإنهاء المكالمات النشطة، المس **إنهاء** أو المس مفتاح **الشاشة الرئيسية** ومرر شريط الإشعارات لأسفل وحدد الرمز **إنهاء المكالمة**.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، المس واختر علامة التبويب **السجلات**.

عرض قائمة كاملة تتضمّن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح! المس أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة، ووقتها، ومدتها.

تلميح! المس مفتاح **القائمة**، ثم المس **حذف الكل** لحذف كل العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.

1 من الشاشة الرئيسية، المس .

2 المس .

3 اضغط على **إعدادات المكالمات**، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

الاسماء

يمكنك إضافة الاسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الاسماء.

البحث عن اسم

من الشاشة الرئيسية

1 المس لفتح الاسماء.

2 المس **بحث في الاسماء** وأدخل الاسم باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

1 المس ، وأدخل رقم الاسم الجديد، ثم المس مفتاح **القائمة** . المس **إضافة إلى الأسماء** > **إنشاء اسم جديد**.

2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، فالمس منطقة الصورة. اختر بين **التقاط صورة** أو **إختر من المعرض**.

3 حدد نوع الاسم عبر لمس .

4 المس فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل الاسم.

5 المس **حفظ**.

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الاسماء التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

1 المس لفتح الاسماء.

2 المس احد الاسماء لعرض تفاصيله.

3 المس النجمة إلى يسار الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

1 المس لفتح الاسماء.

2 المس علامة التبويب واختر اسم لعرض تفاصيله.

3 المس النجمة الصفراء إلى يسار الاسم. يصبح لون النجمة رماديًا وتتم إزالة الإسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة

1 المس لفتح الاسماء.
2 المس **المجموعات** ثم المس مفتاح **القائمة** . حدد **مجموعة جديدة**.
3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا تعيين نغمة رنين لمجموعة تم إنشاؤها حديثًا.
4 المس **حفظ** لحفظ المجموعة.

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الاسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودةً في الاسماء لديك.

الرسائل

يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

إرسال رسالة

1 المس على الشاشة الرئيسية والمس لفتح رسالة فارغة.

2 أدخل اسم أو رقم اسم في حقل **إلى**. بمجرد إدخال الاسم، تظهر الاسماء المطابقة. بإمكانك لمس أحد المستلمين المقترحين. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

3 المس حقل **إرسال رسالة عبر SIM** وابدأ بإعداد الرسالة.

4 المس لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين **رسالة سريعة**، **إدخال رمز تعبيري**، **إرسال جدول**، **إضافة موضوع** و**تجاهل**.

تلميح! بإمكانك لمس رمز لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع رسالتك.

5 المس **إرسال** لإرسال الرسالة.

6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.

تحذير: قد يختلف الحد المكون من 160 حرفًا من بلد إلى آخر وفقًا للغة ولكيفية ترميز رسائل SMS.

تحذير: إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائيًا إلى رسالة MMS وستفرض عليك الرسوم وفقًا لذلك.

واجهة المحادثة

تكون الرسائل غير المقروءة (SMS, MMS) موجودة في الأعلى. ويمكن عرض الرسائل الأخرى المتبادلة مع فريق آخر وفق ترتيب زمني بحيث تتمكن من معاينة محادثاتك.

تغيير إعدادات الرسائل

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرّفة مسبقًا، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

- المس الرمز **الرسائل** على الشاشة الرئيسية، والمس ☰ ثم اضغط على **الإعدادات** .

البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد لقراءة رسائل البريد من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange.

يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق **البريد**، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد الضبط الأولي، يعرض البريد محتويات صندوق الوارد لديك. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.

لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **البريد** > المس > **الحسابات** > في شاشة **الحسابات**، ثم المس > **إضافة حساب**.

لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **البريد** > والمس > **الحسابات** > في شاشة **الحسابات**، ثم المس > **الإعدادات الكاملة**.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **البريد** > المس > **الحسابات** > في شاشة **الحسابات**، والمس > **إزالة حساب** > ثم المس حسابًا تريد حذفه > وحدد **إزالة** > **نعم**.

العمل مع حافظات الحسابات

المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **البريد**، والمس ثم حدد **المجلدات**.

لكل حساب حافظة صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

1 عندما تكون في تطبيق **البريد**، المس .

2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الاسماء. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.

3 المس حقل **نسخة/نسخة مخفية** لإضافة نسخة/نسخة مخفية والمس لإرفاق ملفات، إذا لزم الأمر.

4 أدخل نص الرسالة.

5 المس .

إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تشغل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، فسيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في حافظة صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجددًا. إذا كانت الحافظة تحتوي على رسائل عالقة، يتم عرض صندوق الصادر على شاشة **الحسابات**.

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقى إشعارًا بها بإصدار صوت أو اهتزاز.

الكاميرا

لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على **الكاميرا** على الشاشة الرئيسية.

التعرّف على محدّد المنظر

1. **التكبير/التصغير** - للتكبير أو التصغير.
2. **لاقط الابتسامة** – لالتقاط صورة قل كلمة من الكلمات التالية: Cheese أو Smile أو Kimchi أو LG.
3. **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل إلى الصورة والتحكم فيه.
4. **حجم الصوره** – لتحديد حجم الصورة. إذا اخترت درجة حجم الصورة عالياً،سيزيد حجم الملف، ما يعني أنك ستتمكن من تخزين صور أقل في الذاكرة.
5. **الإعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات. انظر **استخدام الإعدادات المتقدمة**.
6. **وضع الفيديو** - المس رمز الفيديو للانتقال إلى وضع الفيديو.
7. **التقاط صورة**
8. **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة أثناء التواجد في وضع الكاميرا.

ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على ⚙ لفتح الخيارات المتقدمة. يمكنك تغيير اعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على مفتاح **الرجوع**.

	المس إذا كنت تريد تغير قائمة محدد المنظر.
MODE	يتيح العثور على اعدادات اللون والضوء الملائمة للبيئة الحالية.
ISO	يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عاليةً، بقدر ما تكون الكاميرا حساسةً. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.
WB	لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.
	لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.
	لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.
	قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صورًا حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. في حال تحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تدعم تعيين الموقع، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.

ملاحظة: تتوفر هذه الوظيفة فقط عندما تكون وظيفة GPS نشطة.

	لتحديد صوت الالتقاط.
	تُعرض لك الصورة التي التقطتها للتو تلقائيًا.
	حدد تخزين لحفظ الصور.

	استعادة كل اعدادات الكاميرا الافتراضية.
	المسه عندما ترغب في معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. سيزودك هذا الرمز بدليل سريع.

تلميح!

- عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض، وتأثير الألوان، والمؤقت ووضع المشهد. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستشاهد معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

التقاط صورة سريعة

1 افتح تطبيق **الكاميرا**.
2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
3 المس لالتقاط الصورة.

بمجرد التقاط صورة

ستظهر الصورة التي التقطتها على الشاشة إذا تم ضبط **المراجعة التلقائية** على **تشغيل** (راجع استخدام الإعدادات المتقدمة).

المس لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها.

	اضغط لمشاهدة المعرض الذي يتضمن الصور المحفوظة.
	المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.
	المس لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.
	المس لحذف الصورة.

تلميح! إذا كان لديك حساب SNS وقمت بإعداده على هاتفك، فبإمكانك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

ملاحظة: **قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.**

المس مفتاح القائمة لفتح جميع الخيارات المتقدمة.

ضبط الصورة كـ – المس هذا الخيار لاستخدام الصورة **كصورة جهة اتصال أو كخلفية الشاشة الرئيسية** أو **كخلفية شاشة الإقفال.**

نقل – المس لنقل الصورة إلى مكان آخر.

نسخ – المس لنسخ الصورة المحددة وحفظها في ألبوم آخر.

إعادة تسمية – المس لتعديل اسم الصورة المحددة.

تدوير لليسار/اليمين – لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.

اقتصاص – اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.

تحرير – لعرض الصورة وتعديلها.

	لتحديد توهج الصورة.
FX	لتطبيق تأثيرات فنية على الصور.
	لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.
	لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.

عرض الشرائح – عرض الصور في الحافظة الحالية بشكل تلقائي صورة تلو الأخرى.

التفاصيل - لمعرفة المزيد من المعلومات حول المحتويات.

عرض الصور المحفوظة

يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا. ما عليك سوى الضغط على رمز المعرض وسيتم عرض المعرض الخاص بك.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يمينًا أو يسارًا.
- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم

بتحريك إصبعيك مباعدًا بينهما للتصغير).

كاميرا الفيديو

التعرّف على محدّد المنظر

1. **التكبير/التصغير** - للتكبير أو التصغير.
2. **حجم الفيديو** – المس لضبط الحجم (بالبكسل) للفيديو الذي تقوم بتسجيله.
3. **السطوع** – يعمل هذا الخيار على تحديد مقدار ضوء الشمس الداخل إلى الفيديو والتحكم فيه.
4. **تشغيل/ ايقاف تشغيل تسجيل الصوت** – اختر **إيقاف التشغيل** لتسجيل فيديو من دون صوت.
5. **الإعدادات** - المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
6. **وضع الكاميرا** – المس هذا الرمز للتبديل إلى وضع الكاميرا.
7. **بدء التسجيل**
8. **المعرض** - المس هذا الخيار لعرض الفيديو الذي قمت بتسجيله مؤخرًا. يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض ملفات الفيديو المحفوظة من وضع الفيديو.

تلميح!

أثناء تسجيل فيديو، ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما لاستخدام وظيفة التصغير.

استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، المس ⚙ لفتح كل الخيارات المتقدمة.

	المس إذا كنت تريد تغير قائمة محدد المنظر.
WB	لتحسين جودة اللون في ظروف الإضاءة المختلفة.
	اختر درجة اللون لاستخدامها مع العرض الجديد.
	قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف.
	تعرض المعاينة التلقائية للفيديو الذي تم تسجيله للتو تلقائيًا.
	حدد تخزين لحفظ ملفات الفيديو.
	استعادة جميع الإعدادات الافتراضية لكاميرا الفيديو.

تسجيل فيديو سريع

1 افتح تطبيق **الكاميرا** والمس زر **وضع الفيديو**.
2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
3 احمل الهاتف، وصوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
4 المس ● مرة واحدة لبدء التسجيل.
5 يسطع ضوء أحمر في الزاوية العليا اليمنى من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
6 المس ■ على الشاشة لإيقاف التسجيل.

بعد تسجيل فيديو

ستظهر صورة ثابتة تمثل الفيديو الخاص بك على الشاشة إذا تم ضبط **المراجعة التلقائية** على **تشغيل**.

	المس لتسجيل فيديو آخر على الفور.
	المس لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.
	المس لمشاهدة المعرض الذي يتضمن ملفات الفيديو المحفوظة.
	المس لحذف الفيديو.

ملاحظة: **قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.**

مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة

1 في محدد المنظر، اضغط على .
2 سيظهر المعرض على الشاشة.
3 اضغط على فيديو لتشغيله تلقائيًا.

ضبط مستوى الصوت عند عرض الفيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

وظيفة QuickMemo

استخدم وظيفة **QuickMemo** لإنشاء مذكرات بشكل عملي وفعال أثناء إجراء مكالمة، مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.

1 أدخل إلى شاشة **QuickMemo** عبر الضغط على مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه لمدة ثانية واحدة على الشاشة التي تريد التقاطها.

أو

أو

المس شريط الحالة ثم مرره لأسفل والمس .

2 حدد خيار القائمة المطلوب من **نوع القلم**، **اللون**، **المحاة**، وأنشئ مذكرة.

3 المس في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية.

ملاحظة: يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام وظيفة QuickMemo. لا تستخدم أظافرك.

استخدام خيارات QuickMemo

يمكنك استخدام خيارات QuickMemo بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo.

	المس لإبقاء المذكرة الحالية على الشاشة واستخدم الهاتف في نفس الوقت.
	لتحديد استخدام شاشة الخلفية أم لا.
	التراجع أو الإعادة.
	لتحديد نوع القلم واللون.
	لمسح المذكرة التي أنشأتها.
	المس لإرسال المذكرة إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.
	لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في **المعرض**.

عرض QuickMemo المحفوظة

المس **المعرض** وحدد ألبوم QuickMemo.

LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الألعاب والتطبيقات والخلفيات ونغمات الرنين - ما يوفر لمستخدمي هاتف LG فرصة الاستمتاع بتجارب "حياة متنقلة" أكثر تنوعًا.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > واضغط على الرمز للوصول إلى **LG SmartWorld**. من جميع البلدان

2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرّف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.

3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com) وحدد بلدك.

2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld .

3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.

4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .

كيفية استخدام LG SmartWorld

- الاشتراك في العروض الترويجية الشهرية لـ LG SmartWorld.

	البحث في المحتوى.
	البحث في المحتوى حسب الفئة (على سبيل المثال، الألعاب والتعليم والترفيه وغير ذلك).
	قائمة بالمحتوى الذي تم تنزيله/الذي سيتم تحديثه.

وظيفة LG الفريدة

- جرب أزرار "القائمة" السهلة للعثور على ما تبحث عنه سريعًا.

  تطبيقات لك – المحتوى الموصى به بناء على اختياراتك السابقة.

  الإعدادات – ضبط ملف التعريف والشاشة.

  تسجيل الدخول – ضبط المُعرّف وكلمة المرور.
- جرب الوظائف الأخرى المفيدة. (شاشة تفاصيل المحتوى)

ملاحظة: قد لا يتوفر LG SmartWorld في جميع البلدان.

المعرض

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في الذاكرة الداخلية لتمكين الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة. استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور وملفات الفيديو .

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **المعرض**.

افتح لائحة أشرطة كتالوج تقوم بتخزين ملفات الوسائط المتعددة الخاصة بك.

ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشفيرها.

عرض الصور

يؤدي بدء المعرض إلى عرض الحافظات المتوفرة. عندما يقوم تطبيق آخر، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة يتم إنشاء حافظة التنزيل تلقائيًا لتحتوي على الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة الشاشة تلقائيًا إلى إنشاء حافظة لقطات الشاشة. حدد حافظة لفتحها.

يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في حافظة. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

التكبيروالتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير. ضم إصبعيك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

تشغيل ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

سيبدأ تشغيل تطبيق **الفيديو**.

تعديل الصور/ملفات الفيديو

عند عرض صورة/فيديو، اضغط على مفتاح **القائمة** واستخدم خيارات التحرير المتقدمة.

- **عرض الشرائح:** ابدأ عرض الشرائح بالصور الموجودة في الحافظة الحالية.

حذف الصور

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في حافظة، اضغط على وحدد الصور/ملفات الفيديو من خلال وضع علامة اختيار، ثم اضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة/فيديو، اضغط على .

ضبط كخلفية الشاشة

عند عرض صورة، المس مفتاح **القائمة** > **ضبط الصورة كـ** لضبط الصورة كخلفية الشاشة الرئيسية أو كلفية شاشة الإقفال أو كصورة جهة الاتصال.

ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقًا لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملفات الفيديو

يتوفر في الهاتف مشغل فيديو مضمّن يسمح لك بتشغيل كل ملفات الفيديو المفضلة لديك.
للوصول إلى مشغل الفيديو، المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **ملفات فيديو**.

تشغيل ملف فيديو

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **ملفات فيديو**.
2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

	المس لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.
	المس لاستئناف تشغيل الفيديو.
	المس للتقدم 10 ثواني الأمام.

	المس للرجوع 10 ثواني إلى الخلف.
	المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.
	المس لتغيير نسبة العرض لشاشة الفيديو.

لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على مفتاح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي فيديو من القائمة. سيتم عرض خيارات **مشاركة وحذف والتفاصيل**.

الموسيقى

يتوفر في هاتفك مشغّل موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك.

للوصول إلى مشغل الموسيقى، المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الموسيقى**.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك

ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:

- انقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP).
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر بلوتوث.

نقل الموسيقى باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

1. قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبل USB.
2. حدد الخيار **مزامنة الوسائط (MTP)**. سيظهر الهاتف كمحرك أقراص ثابت على الكمبيوتر. اضغط على محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى حافظة محرك الأقراص أو العكس.
3. عندما تنتهي من نقل الملفات، مرر لأسفل على شريط الحالة والمس **تم توصيل USB** > **شحن فقط**. يمكنك الآن إزالة الهاتف بأمان.

تشغيل أغنية

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الموسيقى**.
2 المس **أغاني**.
3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

	المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً.
	المس لاستئناف التشغيل.
	المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو في قائمة التشغيل.
	المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة.
	المس للبحث عن الملفات باستخدام YouTube
	المس للتحكم بمستوى صوت الموسيقى
	المس لضبط وضع تكرار
	المس لضبط وضع عشوائي
	المس لضبط المفضلة
	المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية من القائمة. سيتم عرض خيارات **تشغيل** و**إضافة إلى قائمة التشغيل** و**مشاركة** و**ضبط كنغمة رنين** و**حذف** و**التفاصيل** و**بحث**.

ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقًا لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

ملاحظة: قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية.
ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها.
تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

ضبط المنبّه

1 المس > على علامة التبويب **التطبيقات** > **المنبه/الساعة** > .
2 بعد ضبط المنبّه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
3 قم بضبط **التكرار** و**مدة الغفوة** و**الاهتزاز** و**نغمة المنبه** و**مستوى نغمة المنبه** و**بادئ تشغيل التطبيق التلقائي** و**القفل الذكي** و**المذكرة**. المس **حفظ**.

ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه في شاشة قائمة المنبه، المس مفتاح **القائمة** وحدد **الإعدادات**.

استخدام الحاسبة

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الحاسبة**.
2 المس مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي تريدها لإجراء (+ أو − أو × أو ÷)، متبوعة بـ =.
4 بالنسبة للعمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، المس ، ثم حدد **لوحة متقدمة**، ثم اختر sin أو cos أو tan أو log وغير ذلك.

إضافة حدث إلى التقويم

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **التقويم**.
2 في أعلى الشاشة، يمكنك العثور على أنواع عرض التقويم المختلفة (اليوم والأسبوع والشهر، وجدول الأعمال).
3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه والمس .
4 المس **اسم الحدث** ثم أدخل اسم الحدث.
5 المس **المكان** ثم أدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخِل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
6 إذا أردت إضافة ملاحظة إلى حدثك، المس **الوصف** وأدخل التفاصيل.
7 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط **تكرار** واضبط **التذكيرات** إذا دعت الحاجة.
8 المس **حفظ** لحفظ الحدث في التقويم.

مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** وحدد **مسجل الصوت**.
2 المس لبدء التسجيل.
3 المس لإنهاء التسجيل.
4 المس للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: المس للوصول إلى الألبوم. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إرسال التسجيل الصوتي

1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس .
2 اختر من بين **بلوتوث**، **البريد الإلكتروني**، **Gmail**،**أو المذكرة** أو **الرسائل**. عند تحديد بلوتوث أو البريد الإلكتروني أو Gmail أو المذكرة أو الرسائل. تتم إضافة التسجيل الصوتي إلى الرسالة. يمكنك بعد ذلك كتابة الرسالة وإرسالها كالعادة.

مهام

يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب MS Exchange. يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.

لمزامنة MS Exchange

1 من الشاشة الرئيسية، المس > **اعدادات النظام**.
2 المس **الحسابات والمزامنة** > **إضافة حساب**.
3 المس **Microsoft Exchange** لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

Polaris Viewer 4

يعتبر برنامج Polaris Viewer أحد الحلول المكتبية المحمولة الاحترافية التي تتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان وفي أي وقت باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة.

المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **Polaris Viewer 4**.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office وAdobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج Polaris Office، تظل الكائنات كما هي في المستندات الأصلية، وكذلك التخطيط.

Google+

استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.

- المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **Google+**.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

بحث صوتي

استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **بحث صوتي**.

2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة **تحدث الآن** على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **تنزيلات**.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الانترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الانترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الإنترنت**.

استخدام شريط أدوات ويب

المس شريط أدوات ويب باستمرار ومرره لأعلى بإصبعك لفتحه.

	المس للرجوع صفحة واحدة للخلف.
	المس للتقدم صفحة واحدة للأمام، وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. وهذا عكس ما يحدث عندما تلمس مفتاح **رجوع**، وهو ما ينقلك إلى الصفحة السابقة.
	المس للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
	المس لإضافة نافذة جديدة.
	المس للوصول إلى العلامات المرجعية

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان، أدخل عنوان ويب واضغط على **انتقال**.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على ← 1

للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على 2، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الإشارات المرجعية

لإضافة صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، المس > **حفظ إلى الإشارات المرجعية** > **موافق**.

لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على وحدد واحدة.

السجل

اضغط على > **السجل** لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا.

لمسح السجل، اضغط على القائمة ← **مسح كل المحفوظات**.

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات و تصفح صفحات الويب.

1 المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **Chrome**.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان، ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على ← + **علامة تبويب جديدة.**

للانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على ، مرر لأعلى أو لأسفل، واضغط على الصفحة لتحديدها.

البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

قم بمزامنة علامات التبويب المفتوحة والعلامات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.

لعرض علامات التبويب المعروضة على الأجهزة الأخرى، اضغط على **القائمة** ← **الأجهزة الأخرى.**

حدد صفحة ويب لفتحها.

لعرض العلامات المرجعية، اضغط على .

الوصول إلى قائمة الإعدادات

1 على الشاشة الرئيسية، المس > علامة التبويب **التطبيقات** > **الاعدادات.**

أو

على الشاشة الرئيسية، المس > **اعدادات النظام.**

2 حدد فئة الضبط ثم حدد أحد الخيارات.

الاتصال اللاسلكي والشبكات

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و البلوتوث. يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف المحمول، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

< ثنائية SIM >

يمكنك تكوين اعدادات SIM المزدوجة. تعرض معلومات بطاقتي SIM عند إدراجهما في الهاتف. المس لوضع علامة اختيار. يؤدي ذلك إلى جعل بطاقة SIM المحددة نشطة.

ملاحظة: لا يسمح بإيقاف تشغيل بطاقتي SIM في الوقت نفسه.

تشغيل البيانات – المس لوضع علامة اختيار. يتيح ذلك الوصول إلى البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول.

شبكة البيانات الافتراضية – يمكنك تغيير شبكة البيانات الافتراضية. تستخدم حزم خدمات الهاتف المحمول كافة (ويب، MMS، البريد الإلكتروني، وغير ذلك) SIM المحددة.

عند إدراج بطاقة SIM واحدة، يتم ضبط شبكة البيانات الافتراضية كبطاقة SIM المدرجة ولا يسمح بالتغيير.

ملاحظة: عند تشغيل وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل إعدادات SIM المزدوجة.

بيانات التجوال – المس لوضع علامة اختيار. يتيح لك هذا الاتصال بخدمات البيانات أثناء التجوال.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC الخاص بالهاتف LG-E435 في جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: المس علامة التبويب **التطبيقات** > **الاعدادات** > **Wi-Fi** > ☰ > **متقدم** > **عنوان MAC**.

< البلوتوث >

قم بتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام البلوتوث.

< استخدام البيانات >

عرض استخدام البيانات وضبط حد استخدام بيانات المحمول.

< اعدادات المكالمات >

قم بتكوين اعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

- علامة التبويب **SIM1** أو **SIM2** -

أرقام الاتصال الثابت – لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغّل. وحدها الأرقام المضمّنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

مركز البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

إعادة توجيه المكالمة – اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند تعذر الرد على المكالمة أو عند تعذر الوصول إليه.

حظر المكالمات – لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمة – لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمة الأخيرة، وكل المكالمات، والمكالمات الصادرة والمستلمة.

اعدادات اضافية – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمة الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود

مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

- علامة التبويب **عام** -

رفض المكالمة – يتيح لك ضبط وظيفة رفض المكالمة. اختر من وضع رفض المكالمات أو قائمة الرفض.

الرفض برسالة – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

اهتزاز عند الاتصال – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

حامي الخصوصية – لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

مفتاح التشغيل ينهي المكالمة – يتيح لك اختيار إنهاء المكالمة.

حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات.

< المزيد... >

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة – يسمح لك هذا الخيار بمشاركة شبكة الهواتف المحمولة عبر Wi-Fi، ويمكنك تكوين إعدادات نقطة Wi-Fi المحمولة.

ربط البلوتوث – يتيح لك ضبط الهاتف سواء كنت تشارك اتصال الانترنت أم لا.

VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقًا. ولإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

شبكات الهاتف – لتعيين الخيارات لتجوال البيانات، ووضع الشبكة والمشغلين، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.

ملاحظة: يجب ضبط رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

الهاتف

< الصوت >

أوضاع الصوت – اختر الصوت، وإما الاهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت – تحكم بمستوى صوت نغمة رنين الهاتف وصوت الإشعارات والمس الآراء والمقترحات والنظام، والموسيقى والفيديو والألعاب والوسائط الأخرى.

وقت السكون – لتعيين أوقات إيقاف تشغيل الأصوات كلها باستثناء المنبّه والوسائط.

نغمة مع اهتزاز - صدور الاهتزاز للمكالمات والإشعارات.

نغمة هاتف SIM1 - يتيح لك هذا الخيار ضبط نغمة رنين المكالمة الواردة الخاصة ببطاقة SIM1.

نغمة هاتف SIM2 - يتيح لك هذا الخيار ضبط نغمة رنين المكالمة الواردة الخاصة ببطاقة SIM2.

صوت الإشعار SIM1 - يتيح لك هذا الخيار ضبط صوت الإشعارات الخاص ببطاقة SIM1.

صوت الإشعار SIM2 - يتيح لك هذا الخيار ضبط صوت الإشعارات الخاص ببطاقة SIM2.

اهتزاز المكالمة الواردة SIM1 – لتمكين اهتزاز الهاتف عند استخدام SIM1 عندما يرد المستخدم على المكالمة الواردة.

اهتزاز المكالمة الواردة SIM2 – لتمكين اهتزاز الهاتف عند استخدام SIM2 عندما يرد المستخدم على المكالمة الواردة.

نغمات الضغط على لوحة الطلب – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل النغمات عند استخدام لوحة الطلب لطلب الأرقام.

أصوات اللمسات – يتيح لك ضبط الهاتف لتشغيل صوت عند لمس الأزرار والرموز وعناصر الشاشة الأخرى التي تتفاعل مع اللمس.

أصوات قفل الشاشة – يتيح لك ضبط الهاتف لإصدار صوت عند قفل الشاشة وإلغاء قفلها.

<إعدادات الشاشة >

السطوع - لضبط سطوع الشاشة.

مهلة الشاشة – لضبط الوقت لمهلة الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائيًا – لضبط تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.

نوع الخط – لتغيير نوع خط شاشة العرض.

حجم الخط – لتغيير حجم خط شاشة العرض.

< الشاشة الرئيسية >

قم بضبط **سمة**، **تأثيرات الشاشة**، **خلفية الشاشة**، **وتمرير الشاشة بشكل دائري**. قم بتحديد الخيار لضبط **عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها**.

< تأمين الشاشة >

اختر قفل الشاشة – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش نمط إلغاء قفل الشاشة. قم بضبط **بلا** أو **مسح** أو **النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور**.

إذا قمت بتمكين نوع نقش القفل، فستتم عندئذٍ مطالبتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة، وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

خلفية الشاشة – حدد خلفية لشاشة القفل من **المعرض** أو **من استوديو الخلفية**.

الساعة والاختصارات – لتخصيص الساعات والاختصارات على شاشة القفل.

معلومات المالك – لعرض معلومات المالك على شاشة القفل.

مؤقت الاغلاق – لتعيين وقت القفل بعد انقضاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – لتعيين قفل الشاشة عندما تضغط على زر الطاقة.

< التخزين >

وحدة تخزين داخلية – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

بطاقة SD – تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس فصل بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. "مسح بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

< البطارية >

التحكم بالبطارية والتحقق من عناصر توفير الطاقة. يمكنك أيضًا التحقق من استخدام البطارية.

< التطبيقات >

عرض التطبيقات وإدارتها.

شخصي

< الحسابات والمزامنة >

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

< الوصول للموقع >

الوصول إلى موقعي – إذا حددت خدمة تحديد المواقع من Google، فسيحدد هاتفك موقعك التقريبي باستخدام شبكة Wi-Fi وشبكات الهاتف المحمول. عند تحديد هذا الخيار، يتم سؤالك إذا كنت توافق على السماح لـ Google باستخدام موقعك عند توفير هذه الخدمات.

الأقمار الصناعية لنظام GPS – إذا حددت أقمار GPS الصناعية، فسيحدد هاتفك موقعك بدقة على مستوى الشارع.

و موقع شبكة الجوال Wi-Fi - دع التطبيقات تستخدم خدمة تحديد المواقع من Google لتقدير موقعك بشكل أسرع. سيتم جمع بيانات الموقع المجهول وإرسالها إلى Google.

< الحماية >

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

كتابة كلمة المرور مرئية – إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها.

مديرو الهاتف – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة – الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج السوق.

الاعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفّرة.

مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

< اللغة والإدخال >

استخدم اعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

< النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط >

قم بتغيير إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي - قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي – قم بضبط هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

اعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع واحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة تعيين الهاتف بهذه الطريقة، فسيُطلب منك مجددًا إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

النظام

< التاريخ والوقت >

استخدم اعدادات **التاريخ والوقت** لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

< إمكانية الوصول >

استخدم اعدادات **إمكانية الوصول** لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يتطلب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

<اتصال PC >

نوع اتصال USB – يمكنك ضبط الوضع المطلوب: **شحن فقط أو مزامنة الوسائط (MTP)** أو **اتصال USB أو برنامج LG** أو **كاميرا (PTP)**.

اسأل عند الاتصال – المطالبة بوضع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر.

مساعدة – مساعدة اتصال USB.

PC Suite – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لاستخدام LG PC Suite مع اتصال Wi-Fi.
مساعدة – مساعدة حول برنامج LG.

< خيارات المطور >

تذكر أن تشغيل اعدادات المطور هذه قد تتسبب في عمل الهاتف بشكل غير معهود. ينصح باستخدام خيارات المطور بواسطة المستخدمين المتقدمين فقط.

< حول الهاتف >

لعرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إنّ برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبل USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجداول، جهات الاتصال (الأسماء)، الاشارات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاءها وتحريرها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدك.

2 انتقل إلى **الدعم** > **دعم الهاتف المحمول** > **الهواتف المحمولة من LG** > حدد الطراز

أو

انتقل إلى **الدعم** > **الهاتف المحمول** > حدد الطراز.

3 انقر فوق **مزامنة الكمبيوتر الشخصي** من **الأدلة والتنزيل**، ثم انقر فوق **تنزيل** لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

- بطاقة الرسومات: بدرجة استبانة 1024 x 768، وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG، Windows Media Player 10 أو الإصدار الأحدث.

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG
يجب توفر برنامج تشغيل USB المضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة جهات الاتصال (الأسماء) والجداول والاشارات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

1. قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كيبل USB أو اتصال Wi-Fi.)
2. ستظهر **قائمة نوع اتصال USB**، وعندها حدد **برنامج LG**.
3. بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيسر من الشاشة.
4. انقر فوق **معلومات شخصية** للتحديد.
5. حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر **مزامنة**.

ملاحظة: لمزامنة الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبل USB، فأنت بحاجة إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

نقل جهات الاتصال (الأسماء) من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

1. قم بتصدير جهات الاتصال (الأسماء) كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
2. قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبل USB.

3 على القائمة العلوية، حدد **الجهاز** > **استيراد إلى الجهاز** > **استيراد جهات الاتصال (الأسماء)**.

4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.

5 على الإطار المنبثق، انقر فوق **حدد ملفًا** وسيظهر Windows Explorer.

6 حدد ملف جهات الاتصال (الأسماء) الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق **فتح**.

7 انقر فوق **موافق**.

8 سيظهر الإطار المنبثق **تخطيط الحقل** لربط جهات الاتصال (الأسماء) الموجودة على جهازك وبيانات جهات الاتصال (الأسماء) الجديدة.

9 في حال وجود تعارض بين البيانات في جهات اتصال (اسماء) الكمبيوتر الشخصي وجهات اتصال (اسماء) الجهاز، عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.

10 انقر فوق **موافق**.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من الانترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع http://update.lgmobile.com أو http://www.lg.com/common/index.jsp وحدد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من الانترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبل بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطُرز معينة فقط وفق ما تراه مناسبًا، ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طُرز الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكيًا (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكيبل بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

عليك التحقق أولاً من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: **الاعدادات** > **حول الهاتف** > علامة التبويب **عام** > **تحديث البرنامج** > **تحقق الآن من التحديث**.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق اعداداته بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول. فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- إن البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تفرض رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفّر الخدمة لديك.

علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقًا لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع http://opensource.lge.com/

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

الملحقات

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. **(قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)**

الشاحن

سماعة رأس استيريو

دليل البدء السريع

كيبل البيانات

البطارية

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل تتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. فإذا كانت كذلك، فقم بتغيير بطاقة SIM لدى أقرب فرع لموفر الشبكة. واتصل بموفر الخدمة.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
	إن الرمزين الذين أدخلتهما لا يتطابقان.	
لا توجد تطبيقات يمكن ضبطها	غير معتمد من قِبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفّر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد ضبط الحد بواسطة PIN2.
يتعذّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إنّ درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن والاتصال بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
العدد غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الاعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من الملف المعتمد.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمة.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطًا واقيًا أو علبة واقية، تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الاعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.

الأسئلة الشائعة

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد ورد وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل اصطحاب الهاتف لإجراء الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الصيانة.

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
BT بلوتوث الأجهزة	ما الوظائف المتوفرة عبر بلوتوث؟	يمكنك توصيل جهاز بلوتوث صوتي مثل سماعات الرأس استيريو/أحادية أو أطقم السيارة لمشاركة الصور وملفات الفيديو والأسماء وغيرها عبر قائمة المعرض/الأسماء. أيضًا، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.
BT بلوتوث سماعة الرأس	في حالة توصيل سماعة الرأس بلوتوث، هل يمكنني الاستماع إلى الموسيقى من خلال سماعات الرأس السلكية 3.5 مم؟	عند توصيل سماعات الرأس بلوتوث، يتم تشغيل جميع أصوات النظام عبر سماعة الرأس. كنتيجة لذلك، لن تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى عبر سماعات الرأس السلكية.
البيانات النسخة الاحتياطية للأسماء	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.
البيانات المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.
البيانات المزامنة	هل يمكن إجراء مزامنة لجميع حافظات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض الحافظات الأخرى بلمس **مفتاح القائمة** ولمس **الحافظات** لاختيار حافظة.
خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail	هل يتعيّن عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مرة أخرى.

الأسئلة الشائعة

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
خدمة Google™ حساب Google	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا. فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.
وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.
وظيفة الهاتف نغمة الرنين	هل هناك حد لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3. كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وظيفة الهاتف وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.
وظيفة الهاتف بطاقة microSD	ما هو الحد الأقصى المعتمد لحجم بطاقة الذاكرة؟	بطاقة الذاكرة بسعة 32 جيجا بايت متوافقة.
وظيفة الهاتف التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر في Android Market™ ويتوافق مع الجهاز.
وظيفة الهاتف التزامن	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	يمكن مزامنة الأسماء Gmail وخادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ أسماء مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل أسماء مزودة بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، المس **رمز الهاتف**. 2. اطلب الرقم ثم المس **مفتاح القائمة**. 3. المس **إضافة إيقاف مؤقت لثانيتن** أو **إضافة انتظار**.

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.
وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش	كيف أنشئ نقش فتح القفل؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس **مفتاح القائمة** . 2. المس **اعدادات النظام** > **تأمين الشاشة** 3. المس **إختر قفل الشاشة** > **النقش**. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل. 4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد. احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نمط القفل. من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة ضبط رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش)

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش	ماذا عليّ أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟	إذا نسيت النقش: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فالمس الزر هل نسيت النقش. سيُطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيته، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكامل. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة. كيف تقوم بإجراء إعادة الضبط الأصلي: 1. أوقف تشغيل الطاقة. 2. اضغط باستمرار على **مفتاح الطاقة/القفل + مفتاح خفض الصوت + مفتاح الشاشة الرئيسية.** 3. فور ظهور شعار LG على الشاشة، حرر جميع المفاتيح. لا تقم بتشغيل الهاتف إلا بعد مرور دقيقة واحدة على الأقل أثناء تنفيذ إعادة الضبط الكامل. ستتمكن عندئذٍ من إعادة تشغيل هاتفك.
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، ستتلقى إشعارًا بشأن ذلك.

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من الشاشة الرئيسية، المس **مفتاح القائمة** والمس **اعدادات النظام**. 2. المس **اللغة والإدخال** > **اللغة**. 3. المس اللغة المطلوبة.
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.
وظيفة الهاتف مهلة الشاشة	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس **مفتاح القائمة**. 2. المس **اعدادات النظام** > **إعدادات الشاشة** 3. ضمن اعدادات الشاشة، المس **مهلة الشاشة**. 4. المس المهلة المفضّلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.
وظيفة الهاتف Wi-Fi و 3G	عندما يتوفر كل من اتصال Wi-Fi و 3G، أيهما سيستخدم الهاتف؟	عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة ضبط اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز 3G أو Wi-Fi في أعلى الشاشة.
وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في منتصف أعلى الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبّب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية، المس **مفتاح القائمة** . 2. المس **اعدادات التطبيقات** > **التطبيقات التي تم تنزيلها**. 3. المس التطبيق، ثم المس **إلغاء التثبيت**.
وظيفة الهاتف الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كيبل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كيبل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.
وظيفة الهاتف المنبّه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم. بعد حفظ ملف موسيقى كنغمة رنين، يمكنك استخدامه كمنبه. 1. المس أغنية باستمرار في قائمة المكتبة. في القائمة التي تفتح، المس **ضبط كنغمة رنين**. 2. في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كنغمة رنين.
وظيفة الهاتف المنبّه	هل سيكون صوت المنبّه مسموعًا أم أنه سيختفي إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبّه	إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبّه؟	المنبّه مبرمج بحيث يكون مسموعًا حتى في ظل هذه السيناريوهات.
حل الاسترداد إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنّعة)	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة اعدادات الهاتف؟	في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

فارسی

راهنمای کاربر

- صفحات نمایش و تصاویر موجود ممکن است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید در صفحه لمسی برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی ©2013 LG Electronics، Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- Google™، Google Maps™، Gmail™، YouTube™ و Play Store™ علائم تجاری Google, Inc. می باشند.

فهرست مطالب

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر..... 5

اطلاعیه مهم 14

آشنایی با تلفن همراه 19

نمای کلی تلفن..... 19

نصب سیم کارت و باتری 21

تلفن را شارژ کنید..... 22

کاهش مصرف باتری.....24

استفاده از کارت حافظه 25

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش 26

صفحه اصلی تلفن 28

نکاتی درباره صفحه لمسی..... 28

صفحه اصلی 29

نمای کلی صفحه اصلی.....29

پیمایش در صفحات اصلی 29

پیمایش در بین منوی برنامه ها.....30

پیمایش در منوهای فرعی.....30

سفارشی کردن صفحه نمایش 31

تغییر تصویر زمینه صفحه اصلی.....31

ایجاد میانبرها در صفحه اصلی 31

افزودن و حذف کردن ویجت ها در صفحه اصلی.....32

سفارشی کردن صفحه منوی برنامه ها.....33

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر.. 33

استفاده از دو سیم کارت..... 33

اعلان ها 34

برای اعلان ها و تنظیمات انگشت را به پایین بکشید.....34

تنظیمات سریع 34

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت.....35

صفحه کلید روی صفحه 37

وارد کردن حروف اکسان دار.....37

تنظیم اشتراک گوگل..... 38

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها 39

Wi-Fi..... 39

اتصال به شبکه های Wi-Fi.....39

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi.39

بلوتوث..... 40

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن..... 41

اتصالات رایانه با کابل USB 43

تماس ها..... 45

برقراری تماس 45

تماس با مخاطبین..... 45

پاسخ دادن به تماس یا رد آن..... 45

تنظیم میزان صدا در حین تماس 46

برقراری تماس دوم 46

مشاهده گزارش تماس..... 46

تنظیمات تماس 47

مخاطبین 48

جستجوی مخاطب 48

افزودن مخاطب جدید..... 48

مخاطبین دلخواه 48

ایجاد گروه 49

پیام رسانی 50

ارسال پیام 50

صندوق محاوره ای 51

تغییر تنظیمات پیام 51

ایمیل 52
مدیریت اشتراک ایمیل 52
کار با پوشه های اشتراک 52
ایجاد و ارسال ایمیل 53

دوربین..... 54
آشنایی با نمایاب 54
استفاده از تنظیمات پیشرفته..... 55
گرفتن عکس فوری 56
وقتی عکس را گرفتید 56
مشاهده عکس های ذخیره شده 58

دوربین فیلمبرداری 59
آشنایی با نمایاب 59
استفاده از تنظیمات پیشرفته..... 60
ضبط فوری فیلم 60
بعد از ضبط فیلم 61
تماشای فیلم های ذخیره شده..... 61
تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم..... 61

عملکرد منحصر به فرد LG 62
عملکرد QuickMemo 62
استفاده از گزینه های QuickMemo.....63
مشاهده QuickMemo ذخیره شده 63
LG SmartWorld 64
نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن.....64
نحوه استفاده از LG SmartWorld 64

چند رسانه ای..... 66
گالری 66
مشاهده عکس ها.....66
پخش فیلم ها 67
ویرایش عکس ها/فیلم ها.....67
حذف تصاویر 67
تنظیم تصویر زمینه 67
فیلم ها..... 67
پخش فیلم.....68
موسیقی..... 68
افزودن فایل های موسیقی به تلفن 68
انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی
رسانه ها (MTP) 69
پخش آهنگ.....69

برنامه ها..... 71
تنظیم زنگ هشدار 71
استفاده از ماشین حساب..... 71
افزودن یک رویداد به تقویم 71
ضبط صوت..... 72
ضبط یک صدا.....72
ارسال صدای ضبط شده.....72
کارها..... 72
Polaris Viewer 4 73
Google+
جستجوی صوتی..... 73
بارگیری ها 74

وب 75
اینترنت 75
استفاده از نوار ابزار وب 75
مشاهده صفحات وب 75
باز کردن صفحه.....76
جستجوی وب با صدا 76
محل یاب ها 76
تاریخچه.....76

فهرست مطالب

Chrome 76

مشاهده صفحات وب 76

باز کردن صفحه..... 77

جستجوی وب با صدا 77

همگام سازی با دستگاه های دیگر..... 77

تنظیمات..... 78

دسترسی به منوی تنظیمات 78

بی سیم و شبکه ها..... 78

دستگاه 81

شخصی 83

سیستم 84

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)..... 86

به روزآوری نرم افزار تلفن 89

به روزآوری نرم افزار تلفن 89

درباره این راهنمای کاربر 90

درباره این راهنمای کاربر..... 90

علائم تجاری 90

لوازم جانبی..... 92

عیب یابی 93

پرسش های متداول 96

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع آوری می کند.

این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-E435 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

- دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.
- اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.
- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات برکیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.
- بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.742 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.439 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.

دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه

⚠ هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحدید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همرا ه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.

- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را درمجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید. این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فورا بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فورا باتری را خارج کنید تا کاملا خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

استفاده بهینه از گوشی

ابزارهای الکترونیکی

همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.

- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی‌گراد استفاده کنید. قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

ایمنی جاده

هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.

- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که نزدیک جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.

اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

توجه: میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.

- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار بدهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملا خالی شود تا آن را مجددا شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیاندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیاندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

بیانیه انطباق

بدینوسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-E435** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در **http://www.lg.com/global/declaration** بیابید.

LG ELECTRONICS LEVANT-اردن.

آبدون، خیابان شاهزاده بسمة، مجتمع ایسام الخطیب، طبقه سوم

دور انداختن دستگاه مستعمل

1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.

3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل

1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.

2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.

3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.

4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاهی که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

اطلاعیه مهم

لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

1 > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **برنامه ها** را از زبانه دستگاه لمس کنید.

2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.

3 روی **لغو نصب** ضربه بزنید.

2. بهینه کردن عمر باتری

شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- اگر از ارتباطات رادیویی استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه های بارگیری شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

- > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **درباره تلفن** را از سیستم > و زبانه **مشترک** > **باتری** را لمس کنید.

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ باتری (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

- > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **درباره تلفن** را از سیستم > و زبانه **مشترک** > **باتری** > **مصرف باتری** را لمس کنید.

زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل

هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده های شخصی خود، برنامه ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store™ بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.

4. استفاده از الگوی باز کردن قفل

یک الگوی باز کردن قفل برای حفاظت از تلفن خود تنظیم کنید. > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **قفل صفحه** را از دستگاه لمس کنید > **صفحه قفل** > **الگو** را انتخاب کنید. صفحه ای باز می شود که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. شما باید برای ایمنی بیشتر، یک کد پین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن الگوی باز کردن قفل، این مقدار را وارد نمایید.

احتیاط: قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل الگو، کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.

هشدار

احتیاط های لازم هنگام استفاده از الگوی قفل.

بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی ۵ بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا ۵ بار می توانید الگوی باز کردن قفل، PIN یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر ۵ فرصت استفاده کردید می توانید بعد از ۳۰ ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را به یاد نمی آورید:

<اگر الگو را فراموش کرده اید>

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، دکمه **الگو را فراموش کرده اید؟** در پایین صفحه را فشار دهید. سپس از شما خواسته می شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده اید، وارد نمایید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

<اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید>

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند.

توجه: چنانچه موفق به ورود به اشتراک گوگل خود نشدید و الگوی باز کردن قفل را فراموش کرده اید، باید کد پین پشتیبان را وارد نمایید.

5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

1 دستگاه را خاموش کنید.

2 **کلید روشن/خاموش/قفل + کلید میزان صدای کم + کلید اصلی** را فشار داده و نگهدارید.

3 وقتی آرم LG در صفحه نمایش ظاهر شد، همه کلیدها را رها کنید.

هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

6. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با آندروید آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری را باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. آندروید برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

برای توقف برنامه ها:

1 > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **برنامه ها** را از زبانه دستگاه > **در حال اجرا** لمس کنید.

2 به برنامه مورد نظر رفته و آن را لمس کنید، سپس برای بستن برنامه، **توقف** را لمس کنید.

توجه: برای وظایف چندگانه، کلید Home را لمس کنید تا در حین استفاده از یک برنامه، به برنامه دیگری بروید. با این کار برنامه قبلی متوقف نمی شود و در حال اجرا در پس زمینه باقی می ماند. برای خروج از برنامه بعد از استفاده، کلید برگشت را لمس کنید.

7. انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

1 > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **ذخیره** از دستگاه را برای بررسی رسانه های ذخیره شده لمس کنید.
2 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
3 یک لیست از انواع اتصال USB در صفحه تلفن ظاهر می شود. گزینه **همگام سازی رسانه ها (MTP)** را انتخاب کنید.
4 پوشه حافظه را در رایانه باز کنید. می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
5 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

8. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید. چون روی کارایی تلفن اثر می گذارد.
هنگام برقراری/دریافت تماس ها یا ارسال/دریافت داده ها، به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تاثیر بگذارد.

9. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر صفحه ثابت شود یا هنگام کار با تلفن، تلفن پاسخ ندهد:
کلید **روشن/خاموش/قفل** را برای 10 ثانیه نگهدارید تا تلفن خاموش شود.
اگر باز هم کار نکرد، با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نمای کلی تلفن

گوشی

کلید روشن/خاموش/قفل

- با فشار دادن و نگهداشتن این کلید، تلفن را روشن/خاموش کنید
- برای قفل کردن/باز کردن قفل صفحه نمایش، مختصرا فشار دهید

حسگر نوری

کلید برگشت

- به صفحه قبل برگردید. پس از استفاده، از برنامه خارج شوید.

کلید صفحه اصلی

- از هر صفحه ای به صفحه اصلی برمی گردد.

کلید منو

- بررسی کنید چه گزینه هایی موجود است.
- با لمس کردن و نگهداشتن این کلید، به Google Search™ بروید.

کلید تعویض سیم

کلید انتخاب سیم۱/سیم۲ را لمس کنید (سیم انتخاب شده با کادر مربع شکل روی نماد RSSI علامتگذاری شده است). کلید را لمس کرده و نگهدارید تا وارد تنظیمات سیم کارت دوتایی شوید.

توجه: حسگر نوری

هنگام دریافت یا برقراری تماس، وقتی تلفن در کنار گوش قرار داه می شود، حسگر نوری به طور خودکار نور زمینه را خاموش کرده و صفحه کلید لمسی را قفل می کند. با این کار طول عمر باتری افزایش یافته و از فعال شدن غیرعمدی صفحه لمسی در حین تماس ها جلوگیری می کند.

هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود. حسگر نوری LCD را با نوار محافظ نپوشانید. این ممکن است باعث عملکرد نادرست حسگر شود.

هشدار

در حالت تلفن بلندگو (حالت هندزفری) ممکن است صدای بلندگو بلند باشد و بنابراین برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، هنگام استفاده از حالت تلفن بلندگو، گوشی را نزدیک گوش خود نگیرید.

کلیدهای تنظیم صدا

- **در صفحه اصلی:** میزان صدای زنگ را کنترل می کند
- **در طول یک تماس:** میزان صدای گوشی را کنترل می کند
- **هنگام پخش یک آهنگ:** میزان صدا را به طور دائم کنترل می کند

نکته! عملکرد QuickMemo

برای استفاده از عملکرد QuickMemo، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را فشار داده و یک ثانیه نگه دارید.

نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید. برای وارد کردن سیم کارت و باتری:

1 برای برداشتن درب محفظه باتری، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، درب محفظه باتری را با انگشت اشاره بیرون بکشید، همانطور که در شکل نشان داده شده است.

2 سیم کارت ها را مانند شکل در شکاف مربوطه وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ سیم کارت رو به پایین باشد.

3 سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید (1)، سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد (2).

4 درب محفظه باتری را روی محفظه باتری تراز کنید (1) و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیافتد (2).

تلفن را شارژ کنید

قبل از اولین استفاده از تلفن، باتری را شارژ کنید. برای شارژ باتری از شارژر استفاده کنید. همچنین می توانید برای شارژ دستگاه، آن را با کابل USB به یک رایانه متصل کنید.

هشدار

فقط از شارژرها، باتری ها و کابل های تایید شده LG استفاده کنید. هنگام استفاده از شارژرها یا کابل های تایید نشده، ممکن است در شارژ باتری تاخیر ایجاد شده یا یک پیام مربوط به تاخیر شارژ باز شود. و یا شارژرها یا کابل های تایید نشده می تواند باعث انفجار باتری یا آسیب به دستگاه شوند که تحت ضمانت نامه نیست.

محل اتصال شارژر در پایین تلفن قرار دارد. شارژر را وارد کرده و آن را به پریز بزنید.

توجه:

- برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.
- درب محفظه باتری را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.

توجه:

- وقتی نیروی باتری کم است، یک هشدار به صدا در می آید و پیام ضعیف بودن باتری نمایش داده می شود.
- اگر شارژ باتری کاملا تخلیه شده باشد، با متصل کردن شارژر دستگاه فورا روشن نمی شود. اجازه دهید باتری که شارژ آن کاملا تخلیه شده است چند دقیقه شارژ شود و سپس اقدام به روشن کردن آن کنید.
- اگر به طور همزمان از چند برنامه، برنامه های شبکه ای یا برنامه هایی که به اتصال به دستگاه دیگر نیاز دارند، استفاده می کنید، باتری خیلی سریع تخلیه می شود. برای جلوگیری از قطع اتصال شبکه یا تخلیه نیرو در حین انتقال داده ها، همیشه با شارژ کامل باتری اقدام به استفاده از این برنامه ها نمایید.
- از این دستگاه می توان در حین شارژ شدن استفاده نمود، اما زمان شارژ باتری طولانی تر خواهد شد.
- چنانچه دستگاه برای شارژ شدن نیروی ناپایداری را دریافت می کند، صفحه لمسی ممکن است عمل نکند. در این صورت، شارژر را از دستگاه جدا کنید.
- در حین شارژ، دستگاه ممکن است گرم شود. این امری عادی است و نباید بر روی عمر باتری یا عملکرد آن تاثیری بگذارد. اگر باتری از حالت معمول داغ تر شد، ممکن است شارژر شارژ را متوقف کند.

پس از شارژ کامل، دستگاه را از شارژر جدا کنید. ابتدا شارژر را از دستگاه جدا کنید، و سپس دوشاخه آن را از پریز بکشید. در حالی که شارژر به دستگاه متصل است باتری را خارج نکنید. این ممکن است به دستگاه آسیب برساند.

توجه: برای ذخیره انرژی، هنگام عدم استفاده، شارژر را از پریز بکشید. برای آن که از اتلاف نیرو جلوگیری شود، باید هنگام عدم استفاده، شارژر را از پریز برق بکشید. دستگاه را در هنگام شارژر در نزدیکی پریز برق قرار دهید.

کاهش مصرف باتری

دستگاه شما گزینه هایی را برای ذخیره نیروی باتری در اختیار شما قرار می دهد. با سفارشی کردن این گزینه ها و غیرفعال سازی ویژگی های پس زمینه، می توانید بین شارژها، از دستگاه به مدت طولانی تر استفاده کنید:

- حالت ذخیره نیرو را فعال کنید.
- وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید، کلید روشن/خاموش/قفل را فشار دهید تا به حالت غیر فعال برود.
- برنامه های غیرضروری را با مدیر کارها ببندید.
- ویژگی بلوتوث را غیرفعال کنید.
- ویژگی Wi-Fi را غیرفعال کنید.

- همگام سازی خودکار برنامه ها را غیرفعال کنید.
- زمان فعال بودن صفحه را کاهش دهید.
- روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهید.

استفاده از کارت حافظه

تلفن شما از کارت های حافظه microSD™ یا microSDHC™ با ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت پشتیبانی می کند. این کارت های حافظه برای تلفن های همراه و سایر دستگاه های کوچک طراحی شده اند و برای ذخیره فایل های رسانه ای مهم مانند موسیقی، برنامه ها، فیلم ها و عکس ها در تلفن مناسب می باشند.

برای وارد کردن کارت حافظه:

کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

برای برداشتن ایمن کارت حافظه:

> زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **ذخیره** را از دستگاه > **خارج کردن کارت حافظه** > **تایید** لمس کنید.

توجه:

- فقط از کارت های حافظه سازگار با تلفن خود استفاده کنید. استفاده از کارت های حافظه ناسازگار ممکن است به کارت و داده های ذخیره شده در آن و همچنین به تلفن آسیب برساند.
- از آن جا که دستگاه از FAT32 استفاده می کند، حداکثر اندازه فایل 4 گیگابایت است.

هشدار

وقتی تلفن روشن است کارت حافظه را وارد یا خارج نکنید. با این کار، ممکن است کارت حافظه و تلفن آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه خراب شوند.

برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

توجه: **وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.**

1. را لمس کنید تا لیست برنامه ها باز شود.
2. حرکت کرده و **تنظیمات** > **ذخیره** را از زبانه دستگاه لمس کنید.
3. **خارج کردن SD کارت** و سپس **تایید** را لمس کنید تا تایید شود.
4. گزینه های زیر را لمس کنید: **پاک کردن کارت حافظه** > **پاک کردن کارت حافظه** > **پاک کردن همه چیز.**
5. اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و **پاک کردن همه چیز** را انتخاب کنید.

توجه: **اگر در کارت حافظه اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.**

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از لمس اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند.

وقتی از گوشی استفاده نمی کنید، کلید **روشن/خاموش/قفل** را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.

اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند

تماس های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

ضربه زدن یا لمس کردن – با یک ضربه انگشت، گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می شود.

لمس کردن و نگهداشتن – موردی را در صفحه لمس کرده و انگشت خود برندارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

کشیدن - موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

حرکت دادن یا لغزاندن - برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از لمس کردن، انگشت خود را نگهدارید، انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزانید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

دو بار ضربه - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می توانید برای بزرگنمایی و کوچکنمایی بعد از گرفتن عکس (با دوربین) و هنگام استفاده از نقشه ها، دو بار ضربه بزنید.

نزدیک کردن دو انگشت – هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه ها و یا هنگام مرور عکس ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

چرخاندن صفحه - در بسیاری برنامه ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را لمس کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را لمس نکنید.

صفحه اصلی

نمای کلی صفحه اصلی

این صفحه اصلی محل قرار گرفتن بسیاری از برنامه ها و عملکردها است و به شما امکان می دهد مواردی همچون نمادهای برنامه ها، میانبرها، پوشه ها یا ویجت ها را در صفحه بگذارید تا بتوانید سریع به اطلاعات و برنامه ها دسترسی داشته باشید. این صفحه پیش فرض بوده و با لمس کلید **Home** از هر منویی قابل دسترسی می باشد.

در صفحه اصلی می توانید نمادهای منو را در پایین صفحه مشاهده کنید. نمادهای منو، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

نماد **تلفن** را لمس کنید تا صفحه شماره گیری لمسی باز شود، و تماسی برقرار کنید.

برای باز کردن مخاطبین، نماد **مخاطبین** را لمس کنید.

برای دسترسی به منوی پیام رسانی، نماد **پیام** را لمس کنید. در این قسمت می توانید یک پیام جدید ایجاد کنید.

نماد **برنامه ها** در پایین صفحه نمایش را لمس کنید. همه برنامه های نصب شده نمایش داده می شوند. برای باز کردن یک برنامه، کافی است نماد آن را در فهرست برنامه ها لمس کنید.

پیمایش در صفحات اصلی

تلفن شما چندین صفحه اصلی دارد. در صورت تمایل می توانید برنامه های مختلف را در صفحات مختلف قرار دهید.

1 از صفحه خانگی اصلی، انگشت خود را در یک جهت روی صفحه بکشید. صفحه خانگی اصلی در وسط صفحات اصلی قرار گرفته است.

پیمایش در بین منوی برنامه ها

در تلفن شما منوهای برنامه های متعددی وجود دارد. برای پیمایش در بین منوی برنامه ها، مراحل زیر را دنبال کنید:

1 در صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. اولین منوی برنامه نمایش داده می شود.

2 برای دسترسی به دو منوی دیگر، انگشت خود را روی صفحه به طرف چپ یا راست بکشید.

3 روی یکی از نمادهای برنامه ضربه بزنید.

پیمایش در منوهای فرعی

در همه صفحات اصلی یا وقتی یک ویژگی یا برنامه مانند تلفن، مخاطبین، پیام رسانی یا اینترنت را انتخاب کرده باشید، منوهای فرعی در دسترس می باشند.

1 را لمس کنید. یک منوی فرعی در پایین صفحه تلفن نمایش داده می شود.

2 روی یک گزینه ضربه بزنید.

کلید منوی فرعی

سفارشی کردن صفحه نمایش

می توانید با انجام کارهای زیر صفحه اصلی خود را سفارشی کنید:

- تغییر تصویر زمینه
- ایجاد میانبرها
- ایجاد پوشه های برنامه در صفحه اصلی
- افزودن و حذف کردن ویجت ها در صفحه اصلی
- سفارشی کردن صفحه منوی برنامه ها

تغییر تصویر زمینه صفحه اصلی

تصویر زمینه (پس زمینه) صفحات اصلی را طبق مراحل زیر تغییر دهید:

1 از صفحه اصلی، یک قسمت خالی از صفحه را لمس کنید و نگهدارید.

2 در عنوان **انتخاب تصویر زمینه از**، روی یکی از گزینه های زیر ضربه بزنید:

- **گالری:** یک تصویر زمینه از عکس های گرفته شده با دوربین انتخاب کنید.
- **تصویر زمینه زنده:** یک تصویر زمینه متحرک انتخاب کنید. این گزینه برای گزینه قفل صفحه موجود نیست.
- **گالری تصاویر زمینه:** از بین تصاویر زمینه انتخاب کنید.

ایجاد میانبرها در صفحه اصلی

میانبرها با ویجت های فعلی صفحه اصلی که فقط یک برنامه را راه اندازی می کنند متفاوت می باشند. میانبرها یک ویژگی، عملکرد را فعال کرده یا یک برنامه را راه اندازی می کنند.

توجه: برای جابجا کردن یک میانبر از صفحه ای به صفحه دیگر، باید ابتدا از صفحه فعلی حذف شود. به صفحه جدید بروید و سپس میانبر را اضافه کنید.

افزودن یک میانبر از منوی برنامه ها

1 اگر صفحه خانگی اصلی انتخاب نشده است، را برای رفتن به آن لمس کنید.

2 به صفحه اصلی مورد نظر بروید.

3 روی ضربه بزنید تا برنامه های فعلی شما نشان داده شوند.

4 در فهرست حرکت کنید و برنامه مورد نظر خود را بیابید.

5 نماد برنامه را فشار داده و نگهدارید. این یک میانبر فوری از نماد انتخابی ایجاد کرده و زبانه **برنامه ها** را می بندد.

6 در حالی که نماد روی صفحه را نگهداشته اید، محل آن را در صفحه فعلی تعیین کنید. در پایان، صفحه را راها کنید تا میانبر جدید در محل جدید خود در صفحه فعلی ثابت بماند.

حذف میانبر

1 برای فعال سازی صفحه اصلی، را لمس کنید.

2 میانبر مورد نظر را لمس کرده و نگهدارید. با این کار میانبر از محل ثابت خود در صفحه فعلی جدا می شود.

3 آن را روی نماد **حذف** بکشید و رها کنید.

ایجاد پوشه های برنامه در صفحه اصلی

برای نگهداشتن برنامه های مشابه در یک جا می توانید پوشه های برنامه ایجاد کنید.

4 در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا دو نماد ترکیب شوند. این مرحله را تکرار کنید یا روی نماد **پوشه** > نماد + ضربه بزنید. سپس می توانید چند نماد برنامه را در یک پوشه ترکیب کنید.

افزودن و حذف کردن ویجت ها در صفحه اصلی

ویجت ها برنامه های کاربردی هستند که خود حاوی برنامه اجرایی می باشند و در زبانه ویجت ها یا در صفحه خانگی اصلی یا صفحات اصلی دیگر قرار دارند. بر خلاف میانبر، ویجت به صورت یک برنامه روی صفحه نمایش داده می شود.

افزودن ویجت

1 از صفحه خانگی اصلی به صفحه اصلی دلخواه خود بروید.

2 روی ضربه بزنید.

3 روی **برنامه ها** > **ویجت ها** در بالای صفحه ضربه بزنید.

4 یک ویجت را لمس کنید و نگهدارید تا در صفحه فعلی قرار داده شود.

حذف ویجت

1 یک ویجت را لمس کرده و نگهدارید تا بتوانید آن را در صفحه جابجا کنید.
2 ویجت را روی نماد **حذف** بکشید و رها کنید.

توجه: در واقع با این کار ویجت حذف نمی شود، فقط از صفحه اصلی فعلی پاک می شود.

سفارشی کردن صفحه منوی برنامه ها

1 از صفحه خانگی اصلی، را لمس کنید.
2 روی زبانه **برنامه ها** در بالای صفحه ضربه بزنید و به صفحه منوی برنامه ها، اگر قبلا انتخاب نشده است، بروید.
3 را لمس کرده و با استفاده از گزینه های منوی **جستجو**، **ترتیب بر اساس**، **تصویر زمینه برنامه ها**، **مخفی کردن/نمایش برنامه ها**، صفحه منوی برنامه ها را سفارشی کنید.

بازگشت به برنامه های استفاده شده اخیر

1 کلید **صفحه اصلی** را لمس کرده و نگهدارید. صفحه نمایش یک صفحه همراه با نمادهای برنامه هایی که اخیرا استفاده کرده اید را نمایش می دهد.
2 نمادی را لمس کنید تا برنامه آن باز شود. یا برای بازگشت به صفحه قبلی، کلید **برگشت** را لمس کنید.

استفاده از دو سیم کارت

وقتی دو سیم کارت در تلفن وارد شود، اطلاعات سیم کارت ها در نوار اعلان شما نمایش داده می شود. وقتی کلید تعویض سیم کارت را لمس می کنید، سیم فعال تغییر داده می شود.

توجه: اگر فقط یک سیم کارت وارد شده باشد یا یک سیم کارت خاموش باشد، عملکرد تعویض سیم موجود نبوده و کلید تعویض سیم کار نمی کند. در حین تماس، ارسال پیام یا استفاده از خدمات داده ای، RSSI مربوط به سیم کارت دیگر ممکن است بر طبق وضعیت خدمات شبکه، 'بدون خدمات' را نمایش دهد.

هشدار

خارج از ناحیه خدمات، نیروی بیشتری در دستگاه مصرف می شود.

اعلان ها

این ویژگی، دریافت پیام های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله بارگیری های فیلم را اعلام می کند.

از صفحه اعلان ها، وضعیت فعلی تلفن و اعلان های موجود را بررسی کنید.

وقتی اعلانی دریافت می شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می گردد. نماد اعلان های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می شوند.

توجه: گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

برای اعلان ها و تنظیمات انگشت را به پایین بکشید

انگشت را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان ها باز شود. برای بستن صفحه اعلان ها، نوار پایین صفحه را به بالا بکشید.

تنظیمات سریع

با استفاده از تنظیمات سریع می توانید به راحتی تنظیمات عملکردهایی از قبیل Wi-Fi، کنترل

روشنایی صفحه و نمایش و غیره را انجام دهید. برای تنظیمات سریع، انگشت خود را از نوار وضعیت به پایین بکشید تا صفحه اعلان ها باز شود یا تنظیم دلخواه خود را لمس کنید.

تغییر ترتیب گزینه های تنظیم سریع در صفحه اعلان

را لمس کنید. سپس می توانید گزینه های روی صفحه اعلان را بررسی کرده و ترتیب آن ها را تغییر دهید.

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت

نمادهای نشانگر در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می شوند و تماس های بی پاسخ، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می دهند.

نمادهایی که در بالای صفحه نشان داده می شوند حاوی اطلاعاتی از قبیل وضعیت دستگاه می باشند. نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.

نماد	شرح	نماد	شرح
	سیم کارت وجود ندارد		حالت لرزشی
	بدون سیگنال		باتری در حال شارژ است
	حالت هواپیما		بارگیری داده ها

صفحه اصلی تلفن

به شبکه Wi-Fi متصل شد		بارگذاری داده ها	
هدست سیمی		GPS در حال دریافت	
تماس در حال انجام است		دریافت داده های موقعیت از GPS	
تماس نگهداشته شد		داده ها در حال همگام سازی است	
تلفن بلندگو		Gmail جدید	
تماس بی پاسخ		پیام جدید	
بلوتوث روشن است		باتری کاملا شارژ شد	
هشدار سیستم		آهنگی در حال پخش است	
زنگ هشدار تنظیم شد		تلفن از طریق کابل USB به رایانه متصل است یا اتصال به اینترنت با USB فعال است	
پست صوتی جدید		هات اسپات قابل حمل Wi-Fi فعال است	
زنگ بی صدا است		اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات قابل حمل هر دو فعال هستند	

توجه: محل قرار گرفتن نماد در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکرد یا سرویس متفاوت باشند.

صفحه کلید روی صفحه

می توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه ای که می خواهید متن را وارد کنید ظاهر می شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است یک زمینه متنی را در جایی که می خواهید متن را وارد کنید لمس نمایید.

استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای آن که همه حروف بزرگ نوشته شوند، دو بار ضربه بزنید یا لمس کنید و نگهدارید.

abc 123? ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید. برای نمایش منوی تنظیمات، این زبانه را لمس کرده و نگهدارید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

ضربه بزنید تا یک خط جدید ایجاد شود.

ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

وارد کردن حروف اکسان دار

وقتی فرانسوی یا اسپانیایی را به عنوان زبان ورودی متن انتخاب می کنید، می توانید حروف ویژه فرانسوی یا اسپانیایی را وارد کنید (مانند "á").

برای مثال، جهت وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا کلید بزرگنمایی بزرگتر شده و نویسه های زبان های مختلف را نمایش دهد.

نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

تنظیم اشتراک گوگل

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید، به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

برای تنظیم اشتراک گوگل خود:

- از صفحه تنظیم وارد یک اشتراک گوگل شوید.

یا

- > زبانه **برنامه ها** > یک برنامه گوگل مانند **Gmail** > را لمس کرده و سپس **جدید** را برای ایجاد یک اشتراک جدید انتخاب کنید.

اگر اشتراک گوگل دارید، **موجود** را لمس کنید، آدرس ایمیل و رمز ورود خود را وارد کرده و سپس را لمس کنید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود.

مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تلفن همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.)

پس از ورود، می توانید از Gmail™ استفاده کرده و از خدمات گوگل در تلفن بهره مند شوید.

Wi-Fi

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دستیابی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دستیابی بی سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دستیابی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دستیابی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود.

وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

توجه: اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی **خاموش** تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط اپراتور تلفن همراه از شما دریافت شود.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

1 > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **Wi-Fi** را از زبانه بی سیم و شبکه ها لمس کنید.

2 **Wi-Fi** را روی **روشن** تنظیم کرده و به اسکن شبکه های موجود Wi-Fi بپردازید.

3 دوباره روی منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi فعال و در محدوده نمایش داده شود.

- شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.

4 شبکه ای را برای اتصال لمس کنید.

- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)

5 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

بلوتوث

شما می توانید داده ها را با اجرای برنامه مربوطه، از طریق بلوتوث ارسال کنید. در حالی که در تلفن های عادی دیگر، از منوی بلوتوث ارسال می شوند.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصا دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

1 > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** را لمس کرده > **بلوتوث** را از زبانه بی سیم و شبکه ها، روی **روشن** تنظیم کنید.

2 دوباره روی منوی **بلوتوث** ضربه بزنید. گزینه قابل رویت کردن تلفن و گزینه جستجوی دستگاه ها ظاهر می شود. روی **جستجوی دستگاه ها** ضربه بزنید تا دستگاه های موجود در محدوده بلوتوث نمایش داده شود.

3 از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.

وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه شما به دستگاه دیگر متصل خواهد شد.

توجه: برخی از دستگاه ها، خصوصا هدست ها یا کیت های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند ۰۰۰۰ داشته باشند. اگر دستگاه دیگر کد پین داشت، از شما خواسته می شود آن را وارد کنید.

ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم یا فایل رسانه ای را از یک برنامه مناسب یا از **بارگیری ها** انتخاب کنید.

2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

توجه: **روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.**

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن جفت شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

1 > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** را لمس کنید > **بلوتوث** را روی روشن تنظیم کرده و گزینه **دستگاه قابل رویت شود** را لمس کنید تا گوشی شما برای دستگاه های دیگر قابل رویت باشد.

توجه: برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه شما قابل رویت خواهد بود، > **وقفه در قابل رویت بودن** را لمس کنید.

2 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه دیگر، **پذیرفتن** را انتخاب کنید.

اشتراک گذاری اتصال داده های تلفن

در صورت موجود نبودن اتصالات بی سیم، اتصال به اینترنت با USB و هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل گزینه های بسیار خوبی هستند. شما می توانید اتصال داده های تلفن همراه خود را با یک رایانه و از طریق کابل USB (اتصال به اینترنت با USB) به اشتراک بگذارید. همچنین می توانید با تبدیل تلفن به یک هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل، اتصال داده های تلفن خود را با بیشتر از یک دستگاه دیگر به طور همزمان به اشتراک بگذارید.

وقتی تلفن اتصال داده های خود را به اشتراک می گذارد، نمادی در نوار وضعیت و یک اعلان خروجی در کشوی اعلان ها ظاهر می شود.

برای جدیدترین اطلاعات درباره اتصال به اینترنت و هات اسپات های قابل حمل، از جمله سیستم های عامل پشتیبانی شده و سایر جزئیات، به سایت http://www.android.com/tether مراجعه کنید.

برای تغییر تنظیمات هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل:

1 > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **بیشتر...** را از زبانه بی سیم و شبکه ها > **هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل** لمس کرده > و گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید.

نکته! اگر سیستم عامل رایانه Windows ۷ یا نسخه جدید Linux (مانند Ubuntu) است، معمولا نیازی به آماده سازی رایانه برای اتصال به اینترنت نیست. اما اگر نسخه های قبلی Windows یا سیستم عامل دیگری در رایانه اجرا می شود، باید رایانه را برای اتصال شبکه با USB آماده کنید. برای جدیدترین اطلاعات راجع به سیستم عامل هایی که از اتصال به اینترنت با USB پشتیبانی می کنند و نحوه پیکربندی آن ها، از http://www.android.com/tether بازدید کنید.

برای تغییر نام یا ایمن کردن هات اسپات قابل حمل خود

می توانید نام شبکه Wi-Fi تلفن (SSID) را تغییر داده و شبکه Wi-Fi آن را ایمن کنید.

1 در صفحه اصلی، > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات را لمس کنید.**

2 **بیشتر...** را از زبانه بی سیم و شبکه ها لمس کرده و **هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل** را انتخاب کنید.

3 بررسی کنید **هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل** علامت زده شده باشد.

4 گزینه **راه‌اندازی نقطه اتصال Wi-Fi** را لمس کنید.

- کادر محاوره ای **راه‌اندازی نقطه اتصال Wi-Fi** باز می شود.
- شما می توانید **SSID (نام) شبکه** را که رایانه های دیگر هنگام جستجوی شبکه های Wi-Fi می بینند، تغییر دهید.
- همچنین می توانید منوی **امنیت** را لمس کرده و شبکه را با امنیت Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) و با یک کلید از قبل اشتراک گذاری شده (PSK) پیکربندی کنید.
- اگر گزینه امنیت **WPA2 PSK** را لمس کنید، یک زمینه رمز ورود به کادر محاوره ای **راه‌اندازی نقطه اتصال Wi-Fi** اضافه می شود. اگر رمز ورود را وارد کنید، باید هنگام اتصال به هات اسپات تلفن با رایانه یا دستگاه دیگر نیز این رمز ورود را وارد نمایید. یا در منوی **امنیت**، **باز کردن** را لمس کنید تا امنیت از شبکه Wi-Fi برداشته شود.

5 **ذخیره** را لمس کنید.

توجه! اگر گزینه امنیت را روی باز تنظیم کنید، نمی توانید از استفاده غیرمجاز خدمات آنلاین توسط افراد دیگر جلوگیری کنید و هزینه های اضافی برای شما اعمال می شود. برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز، بهتر است گزینه امنیت را فعال کنید.

اتصالات رایانه با کابل USB

با نحوه اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB در حالات اتصال USB آشنا شوید. با متصل کردن تلفن به رایانه، می توانید داده ها را مستقیما به دستگاه یا از دستگاه انتقال دهید و از نرم افزار رایانه ای (LG PC Suite) استفاده کنید.

همگام سازی تلفن با رایانه

برای همگام سازی تلفن خود با رایانه با استفاده از کابل USB، باید نرم افزار (LG PC suite) را در رایانه نصب نمایید. این برنامه را از وب سایت LG در (www.lg.com) بارگیری کنید.

1 از کابل داده ای USB برای اتصال تلفن به رایانه استفاده کنید. لیست نوع اتصال USB ظاهر می شود؛ نرم افزار LG را انتخاب کنید.

2 برنامه LG PC Suite را در رایانه اجرا کنید. برای اطلاعات بیشتر به راهنمای نرم افزار رایانه (LG PC Suite) مراجعه کنید.

توجه: برای اتصال دستگاه LG به رایانه، درایور USB داخلی LG مورد نیاز است. این درایور با نصب نرم افزار LG PC Suite به طور خودکار نصب می شود.

انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از حالت ذخیره انبوه USB

1 با استفاده از کابل USB، تلفن را به رایانه وصل کنید.

2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تنظیم کنید. **تنظیمات سیستم > اتصال PC > نوع اتصال USB** و سپس **همگام سازی رسانه ها (MTP)** را انتخاب کنید.

3 اکنون می توانید محتویات ذخیره انبوه را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

همگام سازی با Windows Media Player

بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.

1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.

2 گزینه **همگام سازی رسانه ای (MTP)** را انتخاب کنید. پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می شود.

3 Windows Media Player را برای همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید.

4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.

5 فایل های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام سازی بکشید.

6 همگام سازی را شروع کنید.

- برای همگام سازی با Windows Media Player، موارد زیر لازم است.

گزینه ها	نیازمندی ها
سیستم عامل	Microsoft Windows XP SP2، Vista یا بالاتر
نسخه Window Media Player	Windows Media Player 10 یا بالاتر.

- اگر نسخه Windows Media Player پایین تر از 10 است، نسخه 10 یا بالاتر را نصب کنید.

برقراری تماس

1 برای باز کردن صفحه کلید، را لمس کنید.
2 شماره را با صفحه کلید وارد کنید. برای پاک کردن یک رقم، را لمس کنید.
3 برای برقراری تماس، را لمس کنید.
4 برای پایان دادن به تماس، نماد **پایان** را لمس کنید.

نکته! برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی، 0+ را لمس کرده و نگهدارید.

تماس با مخاطبین

1 برای باز کردن مخاطبین، را لمس کنید.
2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا چند حرف اول نام مخاطب مورد نظر برای تماس را با لمس **جستجوی مخاطبین** وارد کنید.
3 در فهرست، را برای برقراری تماس لمس کنید.

پاسخ دادن به تماس یا رد آن

وقتی در حالت قفل، تماسی دریافت می کنید، با انگشت را به یک سمت برانید و به تماس ورودی پاسخ دهید.

برای رد تماس ورودی، با انگشت را به یک سمت برانید.

برای ارسال پیام، نماد **رد تماس با پیام** را از پایین نگهدارید و بکشید.

نکته! رد تماس با پیام

با این عملکرد می توانید فورا یک پیام ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

تنظیم میزان صدا در حین تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید میزان صدای بالا و پایین در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

برقراری تماس دوم

1 در طول تماس اول، کلید **منو** > **افزودن تماس** را لمس کرده و شماره گیری کنید. همچنین می توانید با لمس کردن به لیست شماره های گرفته شده اخیر بروید یا با لمس به جستجوی مخاطبین بپردازید و مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کنید.

2 برای برقراری تماس، را لمس کنید.

3 هر دو تماس در صفحه تماس ظاهر خواهد شد. تماس اول شما قفل شده و نگهداشته می شود.

4 شماره نمایش داده شده را لمس کنید و بین تماس ها حرکت کنید. یا برای شروع تماس کنفرانسی، **ادغام تماس ها** را لمس کنید.

5 برای پایان دادن به تماس های فعال، **پایان** را لمس کنید یا کلید **Home** را فشار دهید و نوار اعلان ها را به پایین بکشید، سپس نماد **پایان تماس** را انتخاب کنید.

توجه: **هر تماسی که می گیرید هزینه ای در بر خواهد داشت.**

مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی، را لمس کرده و زبانه **گزارشات تماس** را انتخاب کنید.
فهرست کلیه تماس های گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ را مشاهده کنید.

نکته! برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می توانید هریک از ورودی های گزارش تماس را لمس کنید.

نکته! برای حذف همه موارد ضبط شده، کلید **منو** و سپس **حذف همه** را لمس کنید.

تنظیمات تماس

می توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

1 از صفحه اصلی، را لمس کنید.

2 را لمس کنید.

3 **تنظیمات تماس** را ضربه بزنید و گزینه های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

مخاطبین

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

در صفحه اصلی

1 برای باز کردن مخاطبین، را لمس کنید.
2 **جستجوی مخاطبین** را لمس کرده و نام مخاطب را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید.

افزودن مخاطب جدید

1 را لمس کنید، شماره مخاطب جدید را وارد کرده و کلید **منو** را لمس کنید. **افزودن به مخاطبین** > **ایجاد مخاطب جدید** را لمس کنید.
2 اگر می خواهید تصویری را به مخاطب جدید اضافه کنید، ناحیه تصویر را لمس کنید. از بین **گرفتن عکس** یا **انتخاب از گالری** یکی را انتخاب کنید.
3 نوع مخاطب را با لمس انتخاب کنید.
4 یک گروه از اطلاعات مخاطب را لمس کرده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
5 **ذخیره** را لمس کنید.

مخاطبین دلخواه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.

افزودن مخاطب به مخاطبین دلخواه

1 برای باز کردن مخاطبین، را لمس کنید.
2 مخاطبی را لمس کنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
3 ستاره گوشه سمت چپ نام مخاطب را لمس کنید. ستاره به رنگ زرد در می آید.

حذف مخاطب از مخاطبین دلخواه

1 برای باز کردن مخاطبین، را لمس کنید.
2 زبانه را لمس کنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب کنید.
3 ستاره زرد گوشه سمت چپ نام مخاطب را لمس کنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از مورد علاقه های شما حذف می شود.

ایجاد گروه

1 برای باز کردن مخاطبین، را لمس کنید.
2 **گروه ها** و سپس کلید **منو** را لمس کنید. **گروه جدید** را انتخاب کنید.
3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می توانید یک آهنگ زنگ برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم نمایید.
4 برای ذخیره گروه، **ذخیره** را لمس کنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. آن ها در مخاطبین شما باقی می مانند.

پیام رسانی

گوشی شما ترکیبی از SMS و MMS را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.

ارسال پیام

1 را در صفحه اصلی لمس کنید و برای باز کردن یک پیام خالی، را لمس نمایید.

2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت **به** وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین منطبق با آن ظاهر می شوند. شما می توانید یک گیرنده پیشنهادی را لمس کنید. می توانید بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

توجه: **به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می شود از شما هزینه دریافت می گردد.**

3 زمینه **پیام از طریق سیم1** را لمس کرده و پیام را ایجاد نمایید.

4 برای باز کردن منوی گزینه ها، را لمس کنید. از گزینه های **پیام فوری**، **وارد کردن نماد احساسی**، **برنامه ریزی ارسال**، **افزودن موضوع** و **حذف انتخاب کنید.**

نکته! می توانید نماد را برای ضمیمه کردن فایل مورد نظر به پیام لمس کنید.

5 برای ارسال پیام، **ارسال** را لمس کنید.

6 پاسخ ها در صفحه ظاهر می شوند. در حالی که پیام های اضافی را مشاهده و ارسال می کنید، یک رشته پیام ایجاد می شود.

هشدار: بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن SMS، محدوده ۱۶۰ نویسه ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.

هشدار: اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به SMS افزوده شود، SMS به طور خودکار تبدیل به MMS شده و هزینه از شما دریافت می شود.

صندوق محاوره ای

پیام های خوانده نشده (SMS، MMS) در بالا قرار می گیرند. و سایر پیام هایی که با فرد دیگری مبادله شده اند را می توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می کنید.

تغییر تنظیمات پیام

تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام ها را ارسال کنید. می توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.

- نماد **پیام** را در صفحه اصلی و سپس ☰ لمس کنید و روی **تنظیمات** ضربه بزنید.

ایمیل

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: IMAP، POP3 و Exchange.

شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل

اولین باری که برنامه **ایمیل** را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

پس از تنظیمات اولیه، ایمیل محتوای صندوق دریافت شما را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- > زبانه **برنامه ها** > **ایمیل** > و سپس > **اشتراک ها** > را در صفحه **اشتراک ها** و > **افزودن اشتراک را لمس کنید.**

برای تغییر تنظیمات یک اشتراک ایمیل:

- > زبانه **برنامه ها** > **ایمیل** > و سپس > **اشتراک ها** > را در صفحه **اشتراک ها** و > **کل تنظیمات را لمس کنید.**

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

- > زبانه **برنامه ها ایمیل** > و سپس > **اشتراک ها** > را در صفحه **اشتراک ها** لمس کنید، > **حذف اشتراک**> و اشتراک مورد نظر برای حذف را لمس کنید > **حذف** > **بله را انتخاب کنید.**

کار با پوشه های اشتراک

> زبانه **برنامه ها** > **ایمیل** و سپس را لمس کرده و **پوشه ها** را انتخاب نمایید.

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

1 در برنامه **ایمیل**، را لمس کنید.

2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.

3 قسمت **گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی** را برای افزودن گیرنده کپی/گیرنده کپی مخفی لمس کنید و در صورت لزوم برای پیوست کردن فایل ها، را لمس کنید.

4 متن پیام را وارد کنید.

5 را لمس کنید.

اگر به شبکه متصل نیستید، مثلا در حالت هواپیما هستید، پیام های ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا وقتی که دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشت، صندوق ارسال در صفحه **اشتراک ها** نمایش داده می شود.

نکته! وقتی یک ایمیل جدید وارد صندوق دریافت می شود، با یک صدا یا لرزش به شما اعلام می گردد.

دوربین

برای باز کردن برنامه دوربین، روی **دوربین** در صفحه اصلی ضربه بزنید.

آشنایی با نمایاب

1. بزرگنمایی – **تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.**
2. **گرفتن عکس با گفتن چیز** – برای گرفتن عکس، یکی از کلمات زیر را بگویید: چیز، اسمایل، ویسکی، کیمچی یا LG.
3. **روشنایی** – مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند.
4. **اندازه دوربین** – دقت تصویر عکس را انتخاب می کند. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود، یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.
5. **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید. به **استفاده از تنظیمات پیشرفته** مراجعه کنید.
6. **حالت فیلم** - برای رفتن به حالت فیلم این نماد را فشار دهید.
7. **گرفتن عکس**
8. **گالری** – برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و عکس های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید.

توجه: لطفا قبل از گرفتن عکس، از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی ⚙ ضربه بزنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود. می توانید با حرکت در لیست، تنظیمات دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه، روی کلید **برگشت** ضربه بزنید.

	اگر می خواهید منوی نمایاب را تغییر دهید، لمس کنید.
MODE	تنظیمات رنگ و نور مناسب برای شرایط محیطی فعلی را جستجو می کند.
ISO	درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است.
WB	تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد.
	جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.
	یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.
	این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن ها را برچسب بزنید. اگر عکس های برچسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می توانید عکس ها را در نقشه ببینید.

توجه: این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال است موجود می باشد.

	یک صدای شاتر انتخاب می کند.
	به طور خودکار عکس گرفته شده نمایش داده می شود.
	برای ذخیره تصاویر، ذخیره را انتخاب کنید.

	همه تنظیمات پیش فرض دوربین را بازیابی کنید.
	برای بررسی این که یک عملکرد چگونه کار می کند، این گزینه را لمس کنید. این نماد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.

نکته!

- وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، جلوه رنگ، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیم نیز علاوه بر نمایاب وجود دارد. بنابراین وقتی رنگ یا عناصر کیفیتی عکس را تغییر می دهید، یک پیش نمایش از تصویر تغییریافته را در منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

گرفتن عکس فوری

1 برنامه **دوربین** را باز کنید.

2 برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

3 برای گرفتن عکس، را لمس کنید.

وقتی عکس را گرفتید

اگر **مرور خودکار** روی **روشن** تنظیم شده باشد، عکس گرفته شده در صفحه نمایش ظاهر می شود (به استفاده از تنظیمات پیشرفته مراجعه کنید).

را لمس کنید تا آخرین عکس گرفته شده نمایش داده شود.

	برای مشاهده گالری عکس های ذخیره شده خود، ضربه بزنید.
	لمس کنید تا فوراً عکس دیگری گرفته شود.
	برای ارسال عکس خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید.

	برای حذف عکس، لمس کنید.

نکته! اگر یک اشتراک SNS دارید و در تلفن آن را تنظیم کرده اید، می توانید عکس را با شبکه اجتماعی SNS به اشتراک بگذارید.

توجه: **اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.**

کلید منو را **برای باز کردن همه تنظیمات پیشرفته لمس کنید.**

تنظیم تصویر به عنوان – این گزینه را لمس کرده و از تصویر به عنوان یک **عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه قفل** یا **تصویر زمینه استفاده کنید.**

انتقال – لمس کنید تا عکس به جای دیگری منتقل شود.

کپی – لمس کنید تا عکس انتخابی کپی شود و آن را در آلبوم دیگری ذخیره کنید.

تغییر نام – این گزینه را برای ویرایش نام عکس انتخابی لمس کنید.

چرخش به چپ/چرخش به راست – تصویر را به چپ یا راست بچرخانید.

برش – عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر برای برش انتخاب شود.

ویرایش – عکس را مشاهده و ویرایش کنید.

	دقت تصویر را انتخاب کنید. اگر دقت تصویر بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل نیز بیشتر می شود، یعنی تعداد عکس های کمتری را می توانید در حافظه ذخیره کنید.
FX	تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد.
	جلوه های هنری روی عکس ها اعمال می کند.
	گزینه های دیگری روی عکس ها اعمال می کند.

نمایش اسلاید – به طور خودکار تصاویر را در پوشه فعلی یکی پس از دیگری نشان می دهد.

جزئیات - اطلاعات بیشتری درباره محتویات به دست آورید.

مشاهده عکس های ذخیره شده

می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. کافی است روی نماد گالری ضربه بزنید تا گالری نمایش داده شود.

- برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
- برای بزرگ یا کوچک کردن صفحه، دو بار روی صفحه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آن ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).

آشنایی با نمایاب

1. **بزرگنمایی** – تصویر را بزرگ یا کوچک کنید.
2. **اندازه فیلم** – لمس کنید تا اندازه فیلم گرفته شده (به پیکسل) تنظیم شود.
3. **روشنایی** – مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.
4. **صدا روشن/خاموش** – **خاموش** را برای ضبط یک فیلم بدون صدا انتخاب کنید.
5. **تنظیمات** - برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید.
6. **حالت دوربین** - این نماد را لمس کنید تا به حالت دوربین بروید.
7. **شروع ضبط**
8. **گالری** – برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.

نکته!

برای استفاده از عملکرد بزرگنمایی، هنگام ضبط فیلم، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، ⚙ را لمس کنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

	اگر می خواهید منوی نمایاب را تغییر دهید، لمس کنید.
WB	تعداد رنگ ها را در شرایط مختلف نوری افزایش می دهد.
	یک طرح رنگ انتخاب کنید تا در نمای جدید استفاده شود.
	این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود.
	مرور خودکار فیلم ضبط شده را به طور خودکار نمایش می دهد.
	برای ذخیره فیلم ها، محل ذخیره را انتخاب کنید.
	همه تنظیمات پیش فرض دوربین فیلمبرداری را بازیابی کنید.

ضبط فوری فیلم

1 برنامه **دوربین** را باز کرده و دکمه **حالت فیلم** را لمس کنید.
2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
4 برای شروع ضبط، ● را لمس کنید.
5 یک چراغ قرمز در گوشه بالای نمایاب چشمک می زند. یک تایمر نیز نشان داده می شود که نشانگر طول فیلم است.
6 برای توقف فیلمبرداری، ■ را لمس کنید.

بعد از ضبط فیلم

اگر **مرور خودکار** روی **روشن** تنظیم شده باشد، عکس گرفته شده که نشانگر فیلم شما است در صفحه ظاهر می شود.

	لمس کنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود.
	برای ارسال فیلم خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید.
	برای مشاهده گالری فیلم های ذخیره شده، لمس کنید.
	برای حذف فیلم، لمس کنید.

توجه: اگر هنگام رومینگ، پیام های MMS بارگیری شوند، هزینه های اضافی اعمال می شود.

تماشای فیلم های ذخیره شده

1 در نمایاب، روی ضربه بزنید.
2 گالری روی صفحه ظاهر می شود.
3 روی فیلم ضربه بزنید تا به طور خودکار پخش شود.

تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، از کلیدهای میزان صدا در سمت چپ تلفن استفاده کنید.

عملکرد QuickMemo

از عملکرد **QuickMemo** برای ایجاد یادداشت ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن استفاده کنید.

1 در حالی که در صفحه مورد نظر برای گرفتن عکس از آن هستید، هر دو کلید میزان صدای کم و زیاد را برای یک ثانیه فشار دهید تا وارد صفحه **QuickMemo** شوید.

یا

یا

نوار وضعیت را لمس کرده و به طرف پایین بکشید و سپس را لمس کنید.

2 گزینه منوی مورد نظر را از بین **نوع قلم**، **رنگ**، **پاک کن** انتخاب کرده و یک یادداشت ایجاد کنید.

3 برای ذخیره یادداشت با صفحه فعلی، را از منوی ویرایش لمس کنید.

توجه: هنگام استفاده از عملکرد QuickMemo، از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

استفاده از گزینه های QuickMemo

هنگام استفاده از عملکرد QuickMenu، می توانید به آسانی از گزینه های QuickMenu استفاده کنید.

	لمس کنید تا در ضمن استفاده از تلفن، یادداشت فعلی در صفحه نگهداشته شود.
	انتخاب می کند که از صفحه زمینه استفاده شود یا خیر.
	لغو یا انجام مجدد را اجرا می کند.
	نوع قلم و رنگ آن را انتخاب می کند.
	یادداشت ایجاد شده را پاک می کند.
	برای ارسال یادداشت خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید.
	یادداشت با صفحه فعلی در **گالری** ذخیره می شود.

مشاهده QuickMemo ذخیره شده

گالری را لمس کرده و آلبوم QuickMemo را انتخاب کنید.

LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه ای از محتویات مهیج شامل - بازی ها، برنامه ها، تصاویر زمینه و آهنگ های زنگ - را ارائه داده و برای کاربران تلفن LG این فرصت را فراهم می آورد که از تجربه "زندگی با تلفن همراه" خود لذت ببرند.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

1 > زبانه **برنامه ها** > را لمس کرده و روی نماد LG برای دسترسی به **LG SmartWorld** ضربه بزنید.

2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت کردن ضربه بزنید و عضویت LG SmartWorld خود را دریافت کنید.

3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.

توجه: اگر نماد LG وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

۱ با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به (www.lgworld.com) LG SmartWorld دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.

۲ برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.

۳ فایل بارگیری شده را اجرا و نصب کنید.

۴با ضربه روی نماد LG، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

نحوه استفاده از LG SmartWorld

- در فروش های ویژه ماهیانه LG SmartWorld شرکت کنید.

	محتوا را جستجو کنید.
	محتوا را بر اساس گروه (بازی، آموزش، سرگرمی و غیره) جستجو کنید.
	لیست محتوای دانلود شده/برای به روزرسانی.

- دکمه های "منو" را امتحان کنید و سریع آنچه را که جستجو می کنید، بیابید.
  برنامه های شما: محتوای توصیه شده بسته به انتخاب های قبلی شما.
  تنظیمات: نمایه و نمایشگر را تنظیم کنید.
  ورود به سیستم – شناسه و رمز ورود خود را تنظیم کنید.
- عملکردهای مفید دیگر را نیز امتحان کنید. (صفحه جزئیات محتوا)

توجه: ممکن است LG SmartWorld از همه شبکه ها یا در همه کشورها موجود نباشد.

گالری

می توانید فایل های چندرسانه ای را در حافظه داخلی ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های چندرسانه ای دسترسی داشته باشید. از این برنامه برای مشاهده فایل های چندرسانه ای مانند تصاویر و فیلم ها استفاده کنید.

1 > زبانه **برنامه ها** > **گالری** را لمس کنید.

فهرستی از نوارهای کاتالوگ حاوی فایل های چندرسانه ای را باز کنید.

توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار نصب شده در دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- برخی از فایل ها ممکن است بسته به نحوه کدگذاری، درست پخش نشوند.

مشاهده عکس ها

با راه اندازی گالری، پوشه های موجود نمایش داده می شود. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، عکسی را ذخیره می کند، پوشه بارگیری به طور خودکار ایجاد شده و عکس را در خود جای می دهد. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس های صفحه ایجاد می شود. پوشه ای را برای باز کردن انتخاب کنید.

عکس ها بر اساس تاریخ ایجاد در یک پوشه نمایش داده می شوند. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش های زیر را انجام دهید:

- دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.
- دو انگشت را روی قسمتی از تصویر قرار داده و از هم دور کنید تا بزرگ شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا تصویر کوچک شود یا دو بار ضربه بزنید تا به وضعیت قبل برگردد.

پخش فیلم ها

فایل های ویدیویی نماد را در پیش نمایش نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی ضربه بزنید. برنامه **فیلم ها** اجرا می شود.

ویرایش عکس ها/فیلم ها

هنگام مشاهده یک عکس/فیلم، روی کلید **منو** ضربه بزنید و از گزینه های ویرایش پیشرفته استفاده نمایید.

- **نمایش اسلایدی:** با تصاویر موجود در پوشه فعلی، یک نمایش اسلایدی اجرا کنید.

حذف تصاویر

از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه، روی ضربه بزنید و عکس ها/فیلم های مورد نظر را علامت زده و برای حذف روی **حذف** ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک عکس/فیلم، روی ضربه بزنید.

تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده عکس، کلید **منو** > **تنظیم تصویر به عنوان** را لمس کنید و تصویر را به عنوان تصویر زمینه تنظیم کنید یا آن را به یک مخاطب اختصاص دهید.

توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

فیلم ها

این تلفن یک پخش کننده فیلم داخلی دارد که می تواند کلیه فیلم های دلخواه شما را پخش کند.
برای دسترسی به پخش کننده فیلم، > زبانه **برنامه ها** > **فیلم ها** را لمس کنید.

پخش فیلم

1 > زبانه **برنامه ها** > **فیلم ها** را لمس کنید.

2 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

	لمس کنید تا پخش فیلم موقتا متوقف شود.
	لمس کنید تا پخش فیلم از سر گرفته شود.
	لمس کنید تا فیلم ۱۰ ثانیه به جلو برود.
	لمس کنید تا فیلم ۱۰ ثانیه به عقب برود.
	برای کنترل میزان صدای فیلم لمس کنید.
	برای تغییر نسبت صفحه فیلم لمس کنید.

برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد که در سمت چپ تلفن قرار دارد را فشار دهید.

فیلمی را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه های **اشتراک گذاری**، **حذف** و **جزئیات** نمایش داده می شود.

موسیقی

تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، > زبانه **برنامه ها** > **موسیقی** را لمس کنید.

افزودن فایل های موسیقی به تلفن

انتقال فایل های موسیقی به تلفن:

- انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP).
- بارگیری از وب بی سیم.
- همگام سازی تلفن با رایانه.
- دریافت فایل ها از طریق بلوتوث.

انتقال موسیقی با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

1 تلفن را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.

2 گزینه **همگام سازی رسانه ای (MTP)** را انتخاب کنید. تلفن شما به عنوان یک درایو سخت دیگر در رایانه ظاهر می شود. روی درایو کلیک کنید تا نشان داده شود. فایل ها را از رایانه در پوشه درایو یا برعکس کپی کنید.

3 وقتی انتقال فایل ها به پایان رسید، نوار وضعیت را به پایین بکشید و **USB متصل** > **فقط شارژ** را لمس کنید. اکنون می توانید با اطمینان دستگاه را جدا کنید.

پخش آهنگ

1 > زبانه **برنامه ها** > **موسیقی** را لمس کنید.

2 **ترانه ها** را لمس کنید.

3 ترانه ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

	لمس کنید تا پخش موقتا متوقف شود.
	لمس کنید تا پخش از سرگرفته شود.
	لمس کنید و به آهنگ بعدی در آلبوم یا لیست پخش بروید.
	لمس کنید تا به ابتدای آهنگ قبلی برگردید. برای بازگشت به ترانه قبل، دو بار لمس کنید.
	لمس کرده و فایل ها را با YouTube جستجو کنید
	لمس کرده و میزان صدای موسیقی را کنترل کنید
	لمس کنید تا حالت تکرار تنظیم شود
	لمس کنید تا پخش تصادفی تنظیم شود
	لمس کنید و مورد علاقه ها را تنظیم نمایید.
	لمس کنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود.

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدای کم و زیاد را که در سمت چپ تلفن است، فشار دهید.

ترانه ای را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه های **پخش**، **افزودن به لیست پخش**، **اشتراک گذاری**، **تنظیم بعنوان صدای زنگ**، **حذف**، **جزئیات** و **جستجو** نمایش داده می شوند.

توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

توجه: **حق کپی فایل های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین المللی قرار داشته باشد.**

بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد.
در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

تنظیم زنگ هشدار

1 > زبانه **برنامه ها** > **هشدار/ساعت** > ⊕ را لمس کنید.
2 وقتی زنگ هشدار را تنظیم کردید، این گوشی به شما امکان می دهد زمان باقی مانده تا به صدا در آمدن زنگ هشدار را ببینید.
3 **تکرار**، **مدت تعویق**، **لرزش**، **زنگ هشدار**، **میزان صدای زنگ هشدار**، **اجرا کننده خودکار برنامه**، **قفل پازل** و **یادداشت** را تنظیم کنید. **ذخیره** را لمس کنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار در صفحه لیست زنگ های هشدار، کلید **منو** را فشار داده و **تنظیمات** را انتخاب کنید.

استفاده از ماشین حساب

1 > زبانه **برنامه ها** > **ماشین حساب** را لمس کنید.
2 کلیدهای عددی را برای وارد کردن اعداد لمس کنید.
3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (+، −، x، یا ÷) و سپس = را لمس کنید.
4 برای محاسبات پیچیده تر، را لمس کنید، **صفحه پیشرفته** را لمس کرده و سپس sin، cos، tan، log و غیره را انتخاب نمایید.

افزودن یک رویداد به تقویم

1 > زبانه **برنامه ها** > **تقویم** را لمس کنید.
2 در بالای صفحه، می توانید نماهای مختلف تقویم (روزانه، هفتگی، ماهانه، کارها) را بیابید.
3 روی تاریخ مورد نظر برای افزودن یک رویداد ضربه بزنید و ⊕ را لمس کنید.
4 **نام رویداد** را لمس کرده و سپس نام را وارد کنید.
5 **موقعیت** را لمس کرده و وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.
6 اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، **شرح** را لمس کرده و جزئیات را وارد کنید.

7 اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود، **تکرار** را تنظیم کرده و در صورت لزوم **یادآورها** را تنظیم نمایید.

8 برای ذخیره رویداد در تقویم، **ذخیره** را لمس کنید.

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا

1 > زبانه **برنامه ها** را لمس کرده و **ضبط صوت** را انتخاب کنید.

2 را لمس کنید تا ضبط آغاز شود.

3 برای پایان دادن به ضبط، را لمس کنید.

4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، را لمس کنید.

توجه: برای دسترسی به آلبوم، را لمس کنید. می توانید به صدای ضبط شده گوش دهید. زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

ارسال صدای ضبط شده

1 پس از انجام ضبط، می توانید کلیپ صوتی را با لمس ، ارسال کنید.

2 از بین گزینه های **بلوتوث**، **ایمیل**، **Gmail**، **یادداشت** یا **پیام** انتخاب کنید. وقتی بلوتوث، ایمیل، Gmail، یادداشت یا پیام را انتخاب می کنید، ضبط صوت به پیام اضافه می شود. اکنون می توانید مانند همیشه پیام را بنویسید و ارسال کنید.

کارها

کارها را می توان با اشتراک MS Exchange همگام سازی نمود. می توانید کاری را ایجاد کنید، آن را مرور کرده و آن را در MS outlook یا MS Office Outlook Web Access حذف نمایید.

برای همگام سازی MS Exchange

1 در صفحه اصلی، **تنظیمات سیستم** را لمس کنید.

2 **اشتراک و همگام سازی** > **افزودن اشتراک** را لمس کنید.

3 برای ایجاد آدرس و رمز ورود ایمیل، **Microsoft Exchange** را لمس کنید.

4 بررسی کنید همگام سازی علامت زده شده باشد.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word، Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

> زبانه **برنامه ها** > **Polaris Viewer 4** را لمس کنید.

مشاهده فایل ها

کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از Polaris Office، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

Google+

از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.

- > زبانه **برنامه ها** > **Google+** را لمس کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.

1 > زبانه **برنامه ها** > **جستجوی صوتی** را لمس کنید.

2 وقتی عبارت **اکنون صحبت کنید** در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شوند را انتخاب کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

بارگیری ها

از این برنامه برای مشاهده فایل های بارگیری شده در برنامه ها استفاده کنید.

- > زبانه **برنامه ها** > **بارگیری ها** را لمس کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

اینترنت

از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیما در تلفن شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

توجه: هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

1 > زبانه **برنامه ها** > **اینترنت** را لمس کنید.

استفاده از نوار ابزار وب

نوار ابزار وب را لمس کرده و نگهدارید و آن را با انگشت به طرف بالا برانید تا باز شود.

	لمس کنید تا یک صفحه به عقب بروید.
	لمس کنید تا یک صفحه به جلو بروید. به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عکس حالتی است که کلید **برگشت** را فشار می دهید و به صفحه قبل می روید.
	لمس کنید و به صفحه اصلی بروید.
	لمس کنید تا پنجره جدیدی اضافه شود.
	برای دسترسی به محل یاب ها، لمس کنید.

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید، آدرس وب را وارد کرده و روی **برو** ضربه بزنید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به صفحه جدید، ضربه بزنید 1 ← ⊕

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی 2 ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا

روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی 🎤 ضربه بزنید، لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

محل یاب ها

برای نشانه گذاری صفحه وب فعلی، ☰ > **ذخیره در محل یاب ها** > **تایید** را لمس کنید.

برای باز کردن یک صفحه وب نشانه گذاری شده، روی ★ ضربه زده و یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

برای باز کردن یک صفحه وب از فهرست صفحات بازدید شده اخیر، روی ★ > **تاریخچه** ضربه بزنید.

برای پاک کردن تاریخچه، روی منوی ☰ ← **پاک کردن کل تاریخچه** ضربه بزنید.

Chrome

از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.

1 ▦ > زبانه **برنامه ها** > **Chrome** را لمس کنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید و یک آدرس وب وارد کنید یا موردی را جستجو نمایید.

باز کردن صفحه

برای رفتن به یک صفحه جدید، روی ← + **برگه جدید** ضربه بزنید.

برای رفتن به صفحه وب دیگر، روی ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

جستجوی وب با صدا

روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی ضربه بزنید، لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

همگام سازی با دستگاه های دیگر

زبانه ها و محل یاب ها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده اید، همگام سازی نمایید.

برای مشاهده زبانه های باز در دستگاه های دیگر، روی **منو** ← **دستگاه های دیگر** ضربه بزنید.

یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

برای مشاهده محل یاب ها، روی ضربه بزنید.

دسترسی به منوی تنظیمات

1 در صفحه اصلی، > زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** را لمس کنید.
یا
در صفحه اصلی، > **تنظیمات سیستم** را لمس کنید.

2 یک گروه تنظیمات و سپس یک گزینه را انتخاب کنید.

بی سیم و شبکه ها

در اینجا می توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می توانید شبکه های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید.

<دو سیم کارت>

شما می توانید تنظیمات دو سیم کارت را انجام دهید. وقتی دو سیم کارت در تلفن وارد شده باشد، اطلاعات سیم کارت ها نمایش داده می شود. لمس کنید تا علامت زده شود. این باعث می شود سیم فعال شود.

توجه: خاموش کردن همزمان هر دو سیم کارت ممکن نیست.

داده های فعال شده – لمس کنید تا علامت زده شود. این دسترسی به داده های فعال شده را در شبکه تلفن همراه ممکن می سازد.

شبکه داده های پیش فرض – شما می توانید شبکه داده های پیش فرض را تغییر دهید. همه خدمات بسته ای تلفن همراه (وب، MMS، ایمیل و غیره)، از سیم انتخابی این مقدار استفاده می کنند.

وقتی فقط یک سیم کارت وارد می شود، شبکه داده ای پیش فرض بر طبق سیم کارت وارد شده تنظیم شده و تغییر آن ممکن نیست.

توجه: وقتی حالت هواپیما روشن است، تنظیمات دوسیم غیرفعال می باشد.

رومینگ داده ها – لمس کنید تا علامت زده شود. به شما امکان می دهد هنگام رومینگ، به خدمات داده ای متصل شوید.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – **Wi-Fi** را برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن کنید.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به LG-E۴۳۵ را در مسیریاب وارد کنید.

می توانید آدرس MAC را در واسط کاربر زیر بیابید: زبانه **برنامه ها** > **تنظیمات** > **Wi-Fi** > [≡] > **پیشرفته** > آدرس **MAC** را لمس کنید.

< بلوتوث >

ویژگی بی سیم بلوتوث را برای استفاده از بلوتوث روشن یا خاموش کنید.

< استفاده از داده ها >

استفاده از داده ها را نمایش داده و محدوده داده های تلفن همراه را تنظیم می کند.

< تماس >

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

- زبانه **سیم1** یا **سیم2** -

شمار های شماره گیری ثابت – روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد PIN2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

پست صوتی – به شما امکان می دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

انتقال تماس – انتخاب کنید که هنگامی که خط مشغول است، به تماس پاسخ داده نمی شود یا وقتی سیگنالی وجود ندارد، همه تماس ها منتقل شوند.

محدودیت تماس – تماس های ورودی، خروجی، بین المللی را قفل کنید.

مدت تماس – مدت تماس ها شامل آخرین تماس، همه تماس ها، تماس های گرفته شده و تماس های دریافتی را مشاهده کنید.

تنظیمات اضافی – این گزینه به شما امکان می دهد که تنظیمات زیر را تغییر دهید:

ID تماس گیرنده: انتخاب کنید در تماس خروجی، شماره شما نشان داده شود یا خیر.

انتظار تماس: اگر انتظار تماس فعال باشد، وقتی در حال مکالمه هستید، گوشی تماس ورودی را

به شما اعلام می کند (به شبکه مخابراتی شما بستگی دارد).

- زبانه **مشترک** -

رد تماس – به شما امکان می دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین حالت رد تماس یا لیست موارد رد شده انتخاب کنید.

رد تماس با پیام – وقتی تماسی را رد می کنید، می توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می خواهید تماسی را رد کنید.

لرزش اتصال – وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می دهد، گوشی می لرزد.

حافظ حریم خصوصی – نام و شماره تماس گیرنده تماس ورودی را مخفی می کند.

دکمه روشن/خاموش به تماس پایان می دهد – به شما امکان می دهد پایان تماس خود را انتخاب کنید.

ذخیره شماره ناشناس – شماره های ناشناس را بعد از تماس به مخاطبین اضافه کنید.

< بیشتر... >

حالت هواپیما – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.

هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل – به شما امکان می دهد از طریق Wi-Fi شبکه تلفن همراه را به اشتراک بگذارید و تنظیمات هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل را پیکربندی نمایید.

تترینگ بلوتوث – به شما امکان می دهد گوشی خود را تنظیم کنید که از اتصال اینترنت استفاده کند یا خیر.

تنظیمات VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلا پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

شبکه های تلفن همراه – **گزینه های رومینگ داده ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام های نقاط دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.**

توجه: شما باید قبل از استفاده از ذخیرهٔ گواهی نامه، شمارهٔ شناسایی شخصی یا رمز عبور صفحهٔ قفل تعیین کنید.

دستگاه

< صدا >

مشخصه صدا – صدا، فقط لرزشی یا بی صدا را انتخاب کنید.

میزان صدا – میزان صدای آهنگ زنگ تلفن، صدای اعلان، سیستم و باخورد لمسی، موسیقی، فیلم، بازی ها و سایر رسانه ها را مدیریت کنید.

زمان سکوت - زمان خاموش شدن تمام صداها به غیر از هشدار و رسانه را تنظیم کنید.

زنگ آهنگ با لرزش - بازخورد لرزشی برای همه تماس ها و اعلان ها.

آهنگ زنگ تلفن سیم1 – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی سیم1 را تنظیم کنید.

آهنگ زنگ تلفن سیم2 – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ تماس ورودی سیم2 را تنظیم کنید.

صدای اعلان سیم1 – به شما امکان می دهد صدای اعلان سیم1 را تنظیم کنید.

صدای اعلان سیم2 – به شما امکان می دهد صدای اعلان سیم2 را تنظیم کنید.

لرزش تماس ورودی سیم1 – به تلفن امکان می دهد هنگام پاسخ مخاطب به تماس گرفته شده با سیم1، گوشی بلرزد.

لرزش تماس ورودیسیم2 – به تلفن امکان می دهد هنگام پاسخ مخاطب به تماس گرفته شده با سیم2، گوشی بلرزد.

صداهای لمس دفترچهٔ شماره گیری – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام استفاده از صفحه کلید شماره گیری، کلیدها صدا بدهند.

صدای لمس – به شما امکان می دهد تلفن را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کردن دکمه ها، نمادها، و سایر گزینه های صفحه نمایش که به لمس شما عکس العمل نشان می دهند، صدایی پخش شود.

صدای قفل کردن صفحه – به شما امکان می دهد تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن قفل صفحه صدایی پخش شود.

< نمایش >

روشنایی - **روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.**

پایان زمان فعال بودن صفحه – **زمان وقفه صفحه نمایش را تنظیم کنید.**

صفحه چرخشی خودکار – این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

نوع فونت – نوع فونت نمایش تغییر دهید.

اندازه قلم – اندازه قلم نمایش را تغییر دهید.

< صفحه اصلی >

گزینه های زیر را تنظیم کنید: **مضمون**، **جلوه های صفحه نمایش**، **تصویر زمینه**، **لغزش صفحه به صورت چرخشی**. گزینه را برای تنظیم **پشتیبان گیری و بازیابی اصلی** انتخاب کنید.

< صفحه قفل >

انتخاب قفل صفحه – یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. مجموعه ای از صفحات را باز می کند که به شما در نحوه ترسیم الگوی بازکردن قفل کمک می کند. یکی از گزینه های **هیچکدام**، **گشودن قفل با حرکت جارویی**، **الگو**، **کد پین یا رمز ورود را تنظیم کنید.**

اگر نوع قفل الگو را فعال کرده باشید، با روشن کردن تلفن یا باز کردن صفحه نمایش، از شما خواسته می شود برای باز کردن صفحه، الگوی باز کردن قفل را ترسیم کنید.

تصویر زمینه – تصویر زمینه صفحه قفل را از **گالری** یا **گالری تصویر زمینه** انتخاب کنید.

ساعت ها و میانبرها – ساعت ها و میانبرهای صفحه قفل را سفارشی کنید.

اطلاعات مالک – اطلاعات مالک بر روی صفحه قفل نشان داده می شود.

تایمر قفل – زمان قفل شدن بعد از پایان زمان فعال بودن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می شود – قفل صفحه نمایش در هنگام فشار دادن دکمه روشن/خاموش را تنظیم کنید.

< ذخیره >

حافظه داخلی – مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

کارت حافظه – کل فضای موجود کارت حافظه را بررسی کنید. خارج کردن کارت حافظه را برای برداشتن ایمن لمس کنید. اگر می خواهید همه داده های کارت حافظه را پاک کنید، پاک کردن کارت حافظه را لمس کنید.

<باتری>

باتری را کنترل کرده و موارد صرفه جویی در باتری را بررسی کنید. همچنین می توانید مصرف باتری را بررسی کنید.

< برنامه ها >

برنامه ها را مشاهده و مدیریت کنید.

شخصی

< اشتراک ها و همگام سازی >

به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت این تنظیم در نیروی باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

< دسترسی به مکان >

دسترسی به مکان من - اگر خدمات موقعیت مکانی گوگل را انتخاب کنید، تلفن موقعیت تقریبی شما را با استفاده از شبکه های تلفن همراه و Wi-Fi تعیین می کند. وقتی این گزینه را انتخاب می کنید، از شما سوال می شود که آیا به گوگل اجازه می دهید که هنگام ارائه این خدمات از موقعیت شما استفاده کند یا خیر.

ماهواره های GPS – اگر فعال کردن ماهواره های GPS را انتخاب کنید، تلفن موقعیت شما را تا سطح خیابان تعیین می کند.

مکان شبکه Wi-Fi و سیار – به برنامه ها امکان می دهد از سرویس موقعیت یابی گوگل برای تخمین سریعتر موقعیت شما استفاده نمایند. داده های موقعیت یابی به صورت بی نام جمع آوری شده و به گوگل ارسال می شود.

< امنیت >

تنظیم قفل سیم کارت – قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا کد پین سیم را تغییر دهید.

رمز ورود قابل رویت – آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می شود.

مدیران دستگاه – مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.

منابع ناشناخته – تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیرPlay store.

گواهی نامه های معتبر – گواهی نامه های معتبر CA را نمایش می دهد.

نصب از حافظه – انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری - همه مدارک حذف می شوند.

< زبان و ورودی >

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

< پشتیبان گیری و بازنشانی >

تنظیمات مربوط به مدیریت تنظیمات و داده های خود را تغییر دهید.

تهیه پشتیبان از داده های من: این گزینه را تنظیم کنید تا از تنظیمات شما و داده های برنامه ها در سرور گوگل پشتیبان تهیه شود.

پشتیبان گیری از حساب – تنظیم کنید تا از حساب شما پشتیبان گرفته شود.

بازیابی خودکار: تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجددا در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های برنامه بازیابی گردند.

بازنشانی داده های کارخانه ای: تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تلفن را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از آندروید استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

سیستم

< تاریخ و زمان >

از تنظیمات **تاریخ و زمان** برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ ها استفاده کنید. شما می توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

< قابلیت دسترسی >

از تنظیمات **قابلیت دسترسی** برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

توجه: برای قابل انتخاب شدن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

< اتصال PC >

نوع اتصال USB – شما می توانید حالت مورد نظر: **فقط شارژ، همگام سازی رسانه ها (MTP)، اتصال به اینترنت با USB، نرم افزار LG یا دوربین (PTP) را تنظیم کنید.**

در هنگام اتصال سوال شود – هنگام اتصال به رایانه، راجع به اتصال USB سوال شود.

راهنما – راهنمای اتصال USB.

PC Suite – این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite با اتصال Wi-Fi علامت بزنید.

راهنما – راهنمای نرم افزار LG.

<گزینه های توسعه دهنده>

دقت کنید روشن کردن این تنظیمات برنامه نویسی ممکن است باعث نامنظم شدن عملکرد دستگاه شود. گزینه های برنامه نویسی فقط برای کاربران پیشرفته توصیه می شود.

< درباره تلفن >

اطلاعات حقوقی را مشاهده کرده و نسخه نرم افزار و وضعیت تلفن را بررسی کنید.

نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

با نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و داده های دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.
- از یادداشت های پشتیبان تهیه کرده و آن ها را در دستگاه ایجاد و ویرایش کنید.

توجه: با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

1. به www.lg.com بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
2. به **پشتیبانی** > **پشتیبانی تلفن همراه** > **تلفن همراه LG** > رفته و مدل را انتخاب کنید یا
   به **پشتیبانی** > **تلفن همراه** > رفته و مدل را انتخاب کنید.
3. روی **PC Sync** (**همگام سازی رایانه**) از **MANUALS & DOWNLOAD** (**راهنما و بارگیری**) کلیک کرده و سپس روی **DOWNLOAD** (**بارگیری**) برای بارگیری نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر 1024 × 768، رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 500 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد.)
- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی LG، Windows Media Player 10 یا بالاتر.

توجه: درایو USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

همگام سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود.

مراحل به صورت زیر است:

1. دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید.)
2. نوع اتصال **USB** ظاهر می شود، سپس **نرم افزار LG** را انتخاب کنید.
3. پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
4. روی **Personal information (اطلاعات شخصی)** کلیک کنید تا انتخاب شود.
5. کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

توجه: برای همگام سازی تلفن خود بوسیله کابل USB با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

1 مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.

2 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.

3 در منوی اصلی، **دستگاه** > **وارد کردن به دستگاه** > **وارد کردن مخاطبین** را انتخاب کنید.

4 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای وارد کردن ظاهر می شود.

5 در پنجره باز شده، روی **انتخاب فایل** کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می شود.

6 فایل مخاطبین را برای وارد کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی **باز کردن** کلیک کنید.

7 روی **تأیید** کلیک کنید.

8 یک پنجره **نگاشت زمینه** باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می شود و سپس داده های مخاطبین جدید ظاهر می شود.

9 اگر بین داده های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد، انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.

10 روی **تأیید** کلیک کنید.

به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفا از وب سایت http://update.lgmobile.com یا http://www.lg.com/common/index.jsp بازدید کنید← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

توجه: LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات** > **درباره تلفن** > زبانه **مشترک** > **به روزآوری نرم افزار** >**اکنون موارد به روز بررسی شود.**

توجه: همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

توجه: این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفا این راهنما را به دقت مطالعه کنید. بدین ترتیب می توانید با اطمینان و به طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم افزار ارائه شده توسط ارائه دهندگان خدمات یا شبکه های مخابراتی متفاوت باشد. این مطالب بدون اطلاعیه قبلی قابل تغییر می باشند. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفا از وب سایت LG در www.lg.com بازدید فرمایید.
- برنامه های تلفن و عملکرد آن ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه های ارائه شده توسط ارائه دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی پذیرد. هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه های آن شود.
- نرم افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده ای مانند پیام رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت یابی مشمول پرداخت هزینه می باشند. برای اجتناب از هزینه های اضافی، یک برنامه داده ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

علائم تجاری

- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفا از سایت زیر دیدن فرمایید: http://opensource.lge.com/

همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

لوازم جانبی

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند. **(موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)**

شارژر مسافرتی

هدست استریو

راهنمای شروع به کار سریع

کابل داده ها

باتری

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

عیب یابی

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید. اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید.	اگر کد را فراموش کرده اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
	دو کدی که وارد کرده اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	
برنامه ای تنظیم نمی شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

عیب یابی

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
عدم امکان تماس	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است.
	سیم کارت جدید وارد شده است.	محدودیت های جدید را بررسی کنید.
	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از پین2 را بازنشانی کنید.
گوشی روشن نمی شود	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
شماره مجاز نیست	قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.	منوی تنظیمات را بررسی کرده و عملکرد را خاموش کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.
وقتی تماسی دریافت می کنم، صفحه نمایش روشن نمی شود.	اشکال در حسگر نزدیکی	اگر از یک محفظه یا نوار محافظ استفاده می کنید. مطمئن شوید روی حسگر نزدیکی گوشی را نپوشانده باشد. مطمئن شوید که ناحیه اطراف حسگر نزدیکی تمیز باشد.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد.
قطع می شود یا ثابت می ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.

پرسش های متداول

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
BT بلوتوث دستگاه ها	عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند؟	شما می توانید دستگاه صوتی بلوتوث مانند هدست استریو/مونو یا کیت خودرو را متصل کرده و تصاویر، فیلم ها، مخاطبین، و غیره را از طریق منوی گالری/مخاطبین به اشتراک بگذارید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می توانید محتوای ذخیره شده در رسانه ذخیره سازی را به اشتراک بگذارید.
BT بلوتوث هدست	اگر هدست بلوتوث من متصل باشد، می توانم از طریق هدفون های سیم دار 3.5 میلی متری خود به موسیقی گوش دهم؟	وقتی یک هدست بلوتوث متصل است، همه صداهای سیستم از طریق هدست پخش می شوند. در نتیجه، نمی توانید با هدفون های سیم دار خود به موسیقی گوش دهید.
داده ها مخاطبین تهیه پشتیبان	چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟	داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد.
داده ها همگام سازی	آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟	فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
داده ها همگام سازی	آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟	صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشه های دیگر را با لمس کردن **کلید منو** و لمس **پوشه ها** مشاهده کرده و پوشه ای را انتخاب کنید.
سرویس Google™ ورود به سیستم Gmail	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	وقتی وارد Gmail شدید، لزومی به ورود مجدد به Gmail نیست.
سرویس Google™ اشتراک گوگل	آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	خیر، فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی شود.
عملکرد گوشی ایمیل	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟	ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود.
عملکرد گوشی آهنگ زنگ	آیا برای ذخیره فایل .MP3 به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.
عملکرد گوشی زمان پیام	تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به بیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی دهد. چگونه می توانم این مورد را تغییر دهم؟	شما فقط می توانید زمان پیام های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.

پرسش های متداول

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی کارت MicroSD	حداکثر اندازه پشتیبانی شده کارت حافظه چقدر است؟	کارت های حافظه 32 گیگابایتی سازگار هستند.
عملکرد گوشی پیمایش	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟	هر برنامه ای که در Play Store™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود.
عملکرد گوشی همگام سازی	آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیلم را همگام سازی کنم؟	فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد.
عملکرد گوشی انتظار و مکث	آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟	اگر مخاطبی را با عملکردهای W & P ذخیره شده در شماره ها انتقال دادید، نمی توانید از آن ویژگی ها استفاده کنید. مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید. نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث: 1. از صفحه اصلی، نماد **تلفن** را لمس کنید. 2. شماره بگیرید و سپس **کلید منو** را لمس کنید. 3. گزینه های **افزودن 2 ثانیه مکث** یا **افزودن انتظار** را لمس کنید.
عملکرد گوشی امنیت	عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟	شما می توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل	چگونه می توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟	1. از صفحه اصلی، **کلید منو** را لمس کنید. 2. **تنظیمات سیستم** > **قفل صفحه** را لمس کنید. 3. **انتخاب قفل صفحه** > **الگو** را لمس کنید. اولین باری که این کار را انجام می دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می شود. 4. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید. **احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل الگو.** بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلا تنظیم کرده اید می توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید)

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل	اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟	**اگر الگو را فراموش کرده اید:** اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، دکمه الگو را فراموش کرده ام را لمس کنید. سپس از شما خواسته می شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید. **احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفا قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.** نحوه انجام بازنشانی کارخانه ای: 1. دستگاه را خاموش کنید. 2. **کلید روشن/خاموش/قفل + کلید میزان صدای کم + کلید اصلی** را فشار داده و نگهدارید. 3.وقتی آرم LG در صفحه نمایش ظاهر شد، همه کلیدها را رها کنید. حداقل یک دقیقه با گوشی کار نکنید تا بازنشانی اصلی انجام شود. سپس می توانید دوباره گوشی را روشن کنید.
عملکرد گوشی حافظه	آیا وقتی حافظه پر می شود، مطلع می شوم؟	بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی پشتیبانی زبان	آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟	تلفن قابلیت چند زبانه دارد. برای تغییر زبان: 1. از صفحه اصلی، **کلید منو** را لمس کرده و **تنظیمات سیستم** را لمس کنید. 2. **زبان و ورودی** > **انتخاب زبان را لمس کنید.** 3. زبان مورد نظر را لمس کنید.
عملکرد گوشی VPN	چگونه می توانم یک VPN تنظیم کنم؟	پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.
عملکرد گوشی پایان زمان فعال بودن صفحه	صفحه نمایش من بعد از 15 ثانیه خاموش می شود. چگونه می توانم مدت خاموش شدن نور زمینه را تغییر دهم؟	1. از صفحه اصلی، **کلید منو** را لمس کنید. 2. **تنظیمات سیستم** > **صفحه نمایش** را لمس کنید. 3. در تنظیمات صفحه نمایش، **پایان زمان فعال بودن صفحه** را لمس کنید. 4. پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه را لمس کنید.
عملکرد گوشی Wi-Fi و 3G	وقتی Wi-Fi و 3G هر دو وجود داشته باشند، تلفن من از چه سرویسی استفاده می کند؟	هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت می دهد، به شما اعلام نمی شود. برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال استفاده است، نماد 3G یا Wi-Fi را در بالای صفحه ببینید.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی صفحه اصلی	آیا می توانم برنامه ای را از صفحه اصلی حذف کنم؟	بله. کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا نماد سطل زباله در بالا و وسط صفحه ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.
عملکرد گوشی برنامه	من برنامه ای را بارگیری کرده ام و باعث اشکالات زیادی شده است. چگونه آن را حذف کنم؟	1. از صفحه اصلی، **کلید منو** را لمس کنید. 2. **تنظیمات برنامه > دانلود شده** را لمس کنید. 3. برنامه را لمس کرده و سپس **لغو نصب** را لمس کنید.
عملکرد گوشی شارژر	آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز، تلفنم را با کابل داده ای USB شارژ کنم؟	بله، این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم، شارژ می شود.
عملکرد گوشی زنگ هشدار	آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟	بله. پس از ذخیره یک فایل موسیقی به عنوان آهنگ زنگ، می توانید از آن برای زنگ هشدار خود استفاده کنید. 1. ترانه ای را در یک لیست موسیقی لمس کرده و نگهدارید. در منویی که باز می شود، **تنظیم بعنوان صدای زنگ را لمس کنید.** 2. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه ای را به عنوان آهنگ زنگ انتخاب کنید.
عملکرد گوشی زنگ هشدار	وقتی تلفن خاموش می شود، باز هم زنگ هشدار من کار می کند یا خاموش می شود؟	خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.

گروه زیرگروه	پرسش	پاسخ
عملکرد گوشی زنگ هشدار	اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد، صدای زنگ هشدار را می شنوم؟	صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.
عملکرد بازیابی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)	چگونه می توانم بدون دسترسی به منوی تنظیم تلفن، بازنشانی کارخانه ای انجام دهم؟	اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برنگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.

ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on an actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who are visually impaired, due to the touchscreen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

Table of contents

Guidelines for safe and efficient use.....5

Important notice.....14

Getting to know your phone.....19
Phone overview.....19
Installing the SIM card and battery.....21
Charging your phone.....23
Reducing the battery consumption.....25
Using the memory card.....25
Locking and unlocking the screen.....27

Your Home screen.....28
Touch screen tips.....28
Home screen.....29
Home Screen Overview.....29
Navigating Through the Home Screens..29
Navigating Through the Application Menus.....30
Navigating Through the Sub-Menus.....30
Customizing the Screen.....31
Changing the Wallpaper of Home screen.....31
Creating Shortcuts on Home screen.....31
Adding and Removing Widgets on Home screen.....32
Customizing the Apps Menu screen.....33
Returning to recently-used applications.33
Using Dual SIM.....33
Notifications.....34
Swipe down for notifications & settings.34
Quick Settings.....35
Indicator icons on the Status Bar.....35
Onscreen keyboard.....37
Entering accented letters.....37

Google account setup.....38

Connecting to Networks and Devices....39
Wi-Fi.....39
Connecting to Wi-Fi networks.....39
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....39
Bluetooth.....40
Sharing your phone's data connection...41
PC connections with a USB cable.....43

Calls.....45
Making a call.....45
Calling your contacts.....45
Answering and rejecting a call.....45
Adjusting the in-call volume.....46
Making a second call.....46
Viewing your call logs.....46
Call settings.....47

Contacts.....48
Searching for a contact.....48
Adding a new contact.....48
Favorite contacts.....48
Creating a group.....49

Messaging.....50
Sending a message.....50
Threaded box.....51

Changing your message settings 51

Email 52

Managing an email account.....52
Working with account folders.....52
Composing and sending email.....53

Camera.....54

Getting to know the viewfinder 54
Using the advanced settings.....55
Taking a quick photo 56
Once you've taken a photo.....56
Viewing your saved photos 58

Video camera 59

Getting to know the viewfinder 59
Using the advanced settings.....60
Recording a quick video.....60
After recording a video.....61
Watching your saved videos 61
Adjusting the volume when viewing a video 61

LG Unique Function.....62

QuickMemo function.....62
Using the QuickMemo options 63
Viewing the saved QuickMemo 63
LG SmartWorld 64
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone 64
How to use LG SmartWorld.....64

Multimedia 66

Gallery.....66
Viewing pictures 66
Playing videos 67
Editing photos/videos 67
Deleting images.....67
Setting as wallpaper 67
Videos 67
Playing a video 68
Music 68
Add music files to your phone.....68
Transfer music using Media sync (MTP) 69
Playing a song.....69

Utilities 71

Setting your alarm 71
Using your calculator 71
Adding an event to your calendar.....71
Voice Recorder 72
Recording a sound or voice 72
Sending the voice recording 72
Tasks.....73
Polaris Viewer 4 73
Google+ 73
Voice Search.....74
Downloads 74

The Web 75

Internet.....75
Using the Web toolbar 75
Viewing webpages.....75
Opening a page 76

Table of contents

Searching the Web by voice.....76
Bookmarks.....76
History 76
Chrome 77
Viewing webpages.....77
Opening a page 77
Searching the Web by voice.....77
Syncing with other devices 77

Settings.....78
Accessing the Settings menu.....78
WIRELESS & NETWORKS 78
DEVICE 81
PERSONAL.....83
SYSTEM.....84

PC software (LG PC Suite).....86

Phone software update 89
Phone software update.....89

About this user guide 91
About this user guide.....91
Trademarks 91

Accessories.....93

Troubleshooting 94

FAQ 98

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E435 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.742 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.439 W/Kg (10g).

Guidelines for safe and efficient use

- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

⚠ WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.

- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0ºC and 40ºC, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal’s teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E435** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **http://www.lg.com/global/declaration**

LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3rd Floor

Disposal of your old appliance

1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.

2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.

4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
3 Tap on **Uninstall**.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery.**

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS

⚠ **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

⚠ **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating pattern lock.

⚠ WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, press the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

1 Turn the power off.
2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key + Home key**.
3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.

⚠ **WARNING**
If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING.**
2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, touch the Home key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back key to exit an app after using it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5 Copy the files from your PC to the drive folder.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.
When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:
Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.
If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

Earpiece

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key
- Short press to lock/unlock the screen

Proximity Sensor

Back key

- Return to the previous screen. Exit an app after using it.

Home key

- Return to the Home screen from any screen.

Menu key

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by touching and holding this key.

SIM Switch Key

Touch the key for SIM1/SIM2 selection (Selected SIM is marked by Rectangle box on RSSI icon). Touch and Hold the key to go to Dual SIM settings.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the Touch screen by sensing when the phone is near to your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the Touch screen during calls.

⚠ WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

⚠ WARNING

While in the speaker phone mode(Handsfree mode) the speaker sound might be high, and so to avoid damage to your hearing, do not close the handset to your ear while using speaker phone mode.

Power/Lock key

Earphone Jack

Volume keys

- **On the Home screen:** Controls ringer volume
- **During a call:** Controls your earpiece volume
- **When playing a track:** Controls volume continuously

TIP! QuickMemo function

Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the QuickMemo function.

Microphone

Charger/USB port

Battery Cover

Camera lens

microSD Card Slot

SIM cards slot

Battery

Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your index finger as shown in figure.

2 Slide the SIM cards into its respective slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the SIM card is facing downwards.

3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

⚠ WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover while your phone is charging.

NOTE:

- When the battery power is low, the device emits a warning tone and displays a low battery power message.
- If the battery is completely discharged, the device cannot be turned on immediately when the charger is connected. Allow a depleted battery to charge for a few minutes before turning on the device.
- If you use multiple applications at once, network applications, or applications that need a connection to another device, the battery will drain quickly. To avoid disconnecting from the network or losing power during a data transfer, always use these applications after fully charging the battery.
- The device can be used while it is charging, but it may take longer to fully charge the battery.
- If the device receives an unstable power supply while charging, the touch screen may not function. If this happens, unplug the charger from the device.
- While charging, the device may heat up. This is normal and should not affect the device's lifespan or performance. If the battery gets hotter than usual, the charger may stop charging.

After fully charging, disconnect the device from the charger. First unplug the charger from the device, and then unplug it from the electric socket. Do not remove the battery before removing the charger. This may damage the device.

NOTE: To save energy, unplug the charger when not in use. You must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The device should remain close to the electric socket while charging.

Reducing the battery consumption

Your device provides options that help you save battery power. By customising these options and deactivating features in the background, you can use the device longer between charges:

- Activate power-saving mode.
- When you are not using the device, switch to sleep mode by pressing the Power/lock key.
- Close unnecessary applications with the task manager.
- Deactivate the Bluetooth feature.
- Deactivate the Wi-Fi feature.
- Deactivate auto-syncing of applications.
- Decrease the Screen timeout.
- Decrease the brightness of the display.

Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE > **Unmount SD card** > **OK**.

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.

⚠ **WARNING**

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

1 Touch to open the application list.
2 Scroll and touch **Settings** > **Storage** from the DEVICE tab.
3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm.
4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.

5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key** to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out after taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home screen

Home Screen Overview

The main home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application icons, shortcuts, folders or widgets to give you instant access to information and applications. This is the default page and accessible from any menu by touching **Home** key

On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy and one-touch access to the functions you use the most.

Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.

Touch the **Contacts** icon to open your contacts.

Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.

Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Navigating Through the Home Screens

Your phone has several home screens. If you like, you can place different applications on each of the home screens.

1 From the main Home screen, swipe the screen with your finger in either direction. The main Home Screen is located in the middle of Home screens.

Your Home screen

Navigating Through the Application Menus

Your phone initially has several Application Menus available. Follow these steps to navigate through the Application
Menus:

1 At the Home screen, tap . The first Application Menu displays.
2 Swipe the screen left or right to access the other two menus.
3 Tap one of the application icons.

Navigating Through the Sub-Menus

Sub-menus are available when you are at any Home screen or have selected a feature or application such as Phone, Contacts, Messaging, or Internet.

1 Touch . A sub-menu displays at the bottom of the phone screen.
2 Tap an option.

Customizing the Screen

You can customize your Home screen by doing the following:

- Changing the Wallpaper
- Creating Shortcuts
- Creating Application Folders on Home screen
- Adding and Removing Widgets on Home screen
- Customizing the Apps Menu screen

Changing the Wallpaper of Home screen

You can change the Wallpaper (background) of your home screens by following these steps:

1 From the Home screen, touch and hold on an empty area of the screen.

2 Under the **Select wallpaper from** heading, tap one of the following options:
   - **Gallery**: select a wallpaper from photographs you have taken with your camera.
   - **Live Wallpapers**: select an animated wallpaper. This option is not available for the Lock screen option.
   - **Wallpaper gallery**: select from many still-life wallpapers.

Creating Shortcuts on Home screen

Shortcuts are different than the current Home screen Widgets that only launch an application. Shortcuts activate a feature, action, or launch an application.

NOTE: To move a shortcut from one screen to another, it must first be deleted from its current screen. Navigate to the new screen, then add the shortcut.

Adding a shortcut from the Apps Menu

1 Touch to go to the main Home screen, if it is not already selected.

2 Navigate to the desired Home screen.

3 Tap to display your current applications.
4 Scroll through the list and locate your desired application.
5 Press and hold the application icon. This creates an immediate shortcut of the selected icon and closes the **Apps** tab.
6 While still holding the on-screen icon, position it on the current page. Once complete, release the screen to lock the new shortcut into its new position on the current screen.

Deleting a shortcut

1 Touch to activate the Home screen.
2 Touch and hold the desired shortcut. This unlocks it from its location on the current screen.
3 Drag the icon over the **Remove** icon and release it.

Creating Application Folders on Home screen

You can create application folders to hold similar applications if you wish.

1 Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined. Repeat this step or tap the **Folder** icon > + icon ,then you can combine several app icons in a folder.

Adding and Removing Widgets on Home screen

Widgets are self-contained applications that reside in either your Widgets tab or on the main or extended Home screens. Unlike a shortcut, the Widget displays as an on-screen application.

Adding a Widget

1 Navigate to the desired Home screen page from the main Home screen.
2 Tap .
3 Tap **Apps** > **Widgets** tab at the top of the screen.
4 Touch and hold an available Widget to position it on the current screen.

Removing a Widget

1 Touch and hold a Widget until you can move it around on the screen.
2 Drag the Widget over the **Remove** icon and release it.

NOTE: This action does not actually delete the Widget, it just removes it from the current Home screen.

Customizing the Apps Menu screen

1 Touch the from the main Home screen.
2 Tap the **Apps** tab at the top of the screen to go to the Apps Menu screen, if it is not already selected.
3 Touch the to customise the Apps Menu screen using **Search**, **Sort by**, **Apps wallpaper**, **Hide/Show apps** menu options.

Returning to recently-used applications

1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.

NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action. During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING
If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.
From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.
When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.

Quick Settings

Use Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. For Quick Settings, swipe down from the status bar to open the notifications panel and swipe or touch for you desired setting.

To rearrange Quick Setting items on the notification panel

Touch . You can then check and rearrange items on the notification panel.

Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode

Icon	Description
	Vibrate mode
	Battery is charging
	Downloading data

Your Home screen

	Connected to a Wi-Fi network		Uploading data
	Wired headset		GPS is acquiring
	Call in progress		Receiving location data from GPS
	Call hold		Data is syncing
	Speakerphone		New Gmail
	Missed call		New message
	Bluetooth is on		Battery fully charged
	System warning		Song is playing
	Alarm is set		Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	New voicemail		Portable Wi-Fi hotspot is active
	Ringer is silenced		Both USB tethering and portable hotspot are active

NOTE: The icon's location in the status bar may differ according to the function or service.

Onscreen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap or touch and hold for all caps.

Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the Settings menu.

Tap to enter a space.

Tap to create a new line.

Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

  OR

- Touch > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
2 Set **Wi-Fi** to **ON** and start scanning for available Wi-Fi networks.
3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
   - Secured networks are indicated by a lock icon.
4 Touch a network to connect to it.
   - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:
- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.

2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.

3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the paring is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

1 Select a file or item, such as a contact, calendar event, or media file from an appropriate application or from **Downloads**.
2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to ON and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, touch > **Visibility timeout**.

2 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the other device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit http://www.android.com/tether.

To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

1 Touch > **Apps** tab > **Settings** > **More…** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit http://www.android.com/tether.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

1 On the Home screen, touch > **Apps** tab > **Settings.**
2 Touch **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot.**
3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
   - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
   - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
   - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
   - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
5 Touch **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes. By connecting the device to a PC you can directly transfer data to and from your device and use the PC software (LG PC Suite).

Syncing your phone with your computer

To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install the PC software (LG PC Suite) on your PC. Download the program from the LG website (www.lg.com).

1 Use the USB data cable to connect your phone to the PC. The USB connection type list will appear, select the LG software.
2 Run the LG PC Suite program on your PC. Refer to the PC software (LG PC Suite) help for more information.

NOTE: The LG integrated USB driver is required to connect an LG device to a PC. It is installed automatically when you install the LG PC Suite software.

Transferring music, photos and videos the using USB mass storage mode

1 Connect the your phone to a PC using a USB cable.
2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings** > **PC connection** > **USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
5 Select and drag the music files you want to the sync list.
6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

1 Touch to open the keypad.
2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
3 Touch to make a call.
4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold 0+.

Calling your contacts

1 Touch to open your contacts.
2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
3 In the list, touch to make the call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the in any direction to Answer the incoming call.
Swipe the in any direction to Decline an incoming call.
Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.

TIP! Decline with message
You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching or can search contacts by touching and select the contact you want to call.
2 Touch to make the call.
3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch **Merge calls** to start a conference call.
5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key, and slide down the notification bar and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, touch and choose the **Call logs** tab .
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

1 On the Home screen, touch .
2 Touch .
3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

1 Touch to open your contacts.
2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu** key . Touch **Add to Contacts** > **Create new contact**.
2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
3 Select the contact type by touching .
4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
5 Touch **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

1 Touch to open your contacts.
2 Touch a contact to view its details.
3 Touch the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow colour.

Removing a contact from your favorites list

1 Touch to open your contacts.
2 Touch the tab, and choose a contact to view its details.
3 Touch the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey colour and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

1 Touch to open your contacts.
2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key . Select **New group**.
3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

1 Touch on the Home screen and touch to open a blank message.

2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

3 Touch the **Message via SIM1** field and begin composing your message.

4 Touch to open the Options menu. Choose from **Quick message, Insert smiley, Schedule sending, Add subject** and **Discard.**

TIP! You can touch the icon to attach the file you want to share to your message.

5 Touch **Send** to send your message.

6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING: The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.

WARNING: If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top. And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch and then tap **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > touch > **Accounts** > in the **ACCOUNTS** screen, touch > **Add account.**

To change an email account's settings:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > touch > **Accounts** > in the **ACCOUNTS** screen, touch > **Entire settings.**

To delete an email account:

- Touch > **Apps** tab > **Email** > touch > **Accounts** > in the **ACCOUNTS** screen, touch > **Remove account** > touch an account you want to delete > select **Remove** > **Yes.**

Working with account folders

Touch > **Apps** tab > **Email**, touch and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

1 While in the **Email** application, touch the .
2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
3 Touch the **Cc/Bcc** field to add a Cc/Bcc and Touch to attach files, if required.
4 Enter the text of the message.
5 Touch .
If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **ACCOUNTS** screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera** on the Home screen.

Getting to know the viewfinder

1. **Zoom** – Zoom in or zoom out.
2. **Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
3. **Brightness** – Defines and controls the amount of sunlight entering the image.
4. **Camera size** – Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
5. **Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
6. **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
7. **Taking a photo**
8. **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap ⚙ to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
MODE	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
ISO	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
WB	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when the GPS function is active.

	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Select storage to save images.

	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

1 Open the **Camera** application.
2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
3 Touch to capture the photo.

Once you've taken a photo

Your captured photo will appear on the screen, if **Auto review** is set to **On** (refer to Using the advanced settings).
Touch to view the last photo you took.

	Tap to view the Gallery of your saved photos.
	Touch to take another photo immediately.

	Touch to send your photo to others or share it via social network services.
	Touch to delete the photo.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Touch the Menu key to open all advanced options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another place.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – To rotate left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Edit – View and edit the photo.

	Select photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
FX	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your photos.
	Applies additional options to your photos.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Details – Find out more information about the contents.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the Gallery icon and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

Getting to know the viewfinder

1. **Zoom** – Zoom in or zoom out.
2. **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
3. **Brightness** – Defines and controls the amount of sunlight entering the video.
4. **Voice On/Off** – Choose **Off** to record a video without sound.
5. **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
6. **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
7. **Start recording**
8. **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from while in video mode.

TIP!
When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Video camera

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch ⚙ to open all the advanced options.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
WB	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a color tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Select storage to save videos.
	Restore all video camera default settings.

Recording a quick video

1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
2 The video camera viewfinder appears on the screen.
3 Hold the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
4 Touch ● once to start recording.
5 A red light will appear at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
6 Touch ■ on the screen to stop recording.

After recording a video

A still image representing your video will appear on the screen, if **Auto review** is set to **On**.

	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to view the Gallery of your saved videos.
	Touch to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

1 In the viewfinder, tap .
2 Your Gallery will appear on the screen.
3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.

QuickMemo function

Use the **QuickMemo** function practically and efficiently; create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

OR

Touch and slide down the status bar and touch .

2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser**, and create a memo.

3 Touch in the Edit menu to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo function.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the color.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the **Gallery**.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

1 Touch > **Apps** tab > tap the icon to access **LG SmartWorld**.
2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
2 Download the LG SmartWorld App.
3 Run and install the downloaded file.
4 Access LG SmartWorld by tapping the icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.
  Apps for you – Recommended content based on your previous choices.
  Settings – Set Profile and Display.
  Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch > **Apps** tab > **Gallery**.
Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

NOTE:
- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:
- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu** key and use the advanced editing options.

- **Slideshow**: start a slideshow with the images in the current folder.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap and select photos/Videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch > **Apps** tab > **Videos**.

Playing a video

1 Touch > **Apps** tab > **Videos**.
2 Select the video you want to play.

	Touch to pause video playback.
	Touch to resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share, Delete** and **Details** options will be displayed.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch > **Apps** tab > **Music.**

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media sync (MTP)

1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.
3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and touch **USB connected** > **Charge only**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

1 Touch > **Apps** tab > **Music**.
2 Touch **Songs**.
3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to find the files with YouTube
	Touch to manage the music volume
	Touch to set repeat mode
	Touch to set shuffle mode
	Touch to set the favorites
	Touch to see the current playlist.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share, Set as ringtone, Delete, Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities

Setting your alarm

1 Touch > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound, Alarm volume, Auto app starter, Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key and select **Settings**.

Using your calculator

1 Touch > **Apps** tab > **Calculator.**
2 Touch the number keys to enter numbers.
3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, –, x or ÷) followed by =.
4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log etc.

Adding an event to your calendar

1 Touch > **Apps** tab > **Calendar.**
2 On the top of the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
4 Touch **Event name** and enter the event name.
5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.

6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

1 Touch > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
2 Touch to begin recording.
3 Touch to end the recording.
4 Touch to listen to the recording.

NOTE: Touch to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
2 Choose from **Bluetooth, Email, Gmail, Memo** or **Messaging**. When you select Bluetooth, Email, Gmail, Memo or Messaging the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

1 From the Home Screen, Touch > **System settings**.
2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
4 Make sure if you checkmark Sync task.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Touch > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4.**

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch > **Apps** tab > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

1 Touch > **Apps** tab > **Voice Search**.

2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch > **Apps** tab > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the **Back** key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

The Web

Opening a page

To go to new page, tap →
To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the Web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch > **Save to bookmarks** > **OK**.
To open a bookmarked webpage, tap and select one.

History

Tap > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap Menu → **Clear all history**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap → + **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the Web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device, when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu** → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

Settings

Accessing the Settings menu

1 On the Home screen, touch > **Apps** tab > **Settings**.
or
On the Home screen, touch > **System settings**.
2 Select a setting category and select an option.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

<Dual SIM>

You can configure Dual SIM settings. When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed. Touch to tick. This turns on the selected SIM to active.

NOTE: It is not allowed to turn off both SIM cards simultaneously.

Data enabled – Touch to tick. This enable data access over the mobile network.
Default data network – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value.
When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

NOTE: When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

Data roaming – Touch to tick. Allows you to connect to data services when roaming.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-E435 in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** > ☰ > **Advanced** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Data usage >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

- **SIM1** or **SIM2** tab -

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing, international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialled calls and Received calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call

while you are on a call (depending on your network provider).

- **Common** tab -

Call reject - Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Rejection list.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Privacy keeper – Hides the caller name and number when incoming call.

Power button ends call – Allows you to select your end call.

Save unknown numbers - Add unknown numbers to contacts after a call.

< More... >

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Portable Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

Sound profile – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

Volumes – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

SIM1 phone ringtone – Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.

SIM2 phone ringtone – Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.

SIM1 notification sound – Allows you to set your SIM1 notification sound.

SIM2 notification sound – Allows you to set your SIM2 notification sound.

SIM1 incoming call vibration – Enables your SIM1 phone to vibrate when the called party answers the phone.

SIM2 incoming call vibration – Enables your SIM2 phone to vibrate when the called party answers the phone.

Dial pad touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

< Display >

Brightness – Adjust the screen brightness.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Screen swipe effect, Wallpaper, Scroll screens circularly.** Select the option to set **Home backup & restore**.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Clocks & shortcuts – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

Owner info – Show owner info on the lock screen.

Lock timer – Set the lock time after screen timeout.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the power button is pressed.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

Manage the battery and check the power saving items. You can also check the battery use.

< Apps >

View and manage your applications.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Location access >

Access to my location – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

Wi-Fi & mobile network location – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

< Security >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play store applications.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Backup my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

< PC connection >

USB connection type – Set the desired mode: **Charge only, Media sync (MTP), USB tethering, LG software** or **Camera (PTP)**.

Ask on connection – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for USB connection.

PC Suite – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.
Help – Help for LG software.

< Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

1. Go to www.lg.com and select a country of your choice.
2. Go to **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > Select the Model
   or
   Go to **Support** > **Mobile** > Select the Model.
3. Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later.

NOTE: LG Integrated USB Driver
LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC andinstalled automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

1. Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
2. The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
3. After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
4. Click **Personal information** to select.
5. Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
3 On the top menu, select **Device** > **Import to device** > **Import contacts**.
4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
7 Click **OK**.
8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
10 Click **OK**.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit http://update.lgmobile.com or http://www.lg.com/common/index.jsp → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings** > **About phone** > **Common** Tab > **Software update** >**Check now for update**.

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Phone software update

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers, This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit http://opensource.lge.com/

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor

Stereo headset

Quick Start Guide

Data cable

Battery

NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit to share pictures, videos, contacts, etc. via Gallery/Contacts menu. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.

Category Sub-Category	Question	Answer
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all the email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by touch the **Menu Key** and touching **Folders** to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, not need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an .MP3 file as a ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Android Market™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number. How to save with Wait and Pause: 1. From the Home screen, touch the **Phone** icon . 2. Dial the number, then touch the **Menu Key** . 3. Touch **Add 2-sec pause** or **Add wait**.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key** . 2. Touch **System settings** > **Lock screen**. 3. Touch **Select screen lock** > **Pattern**. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. Precautions to take when using the pattern lock. It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern)

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset. Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset. How to perform a factory reset: 1. Turn the power off. 2. Press and hold the **Power/Lock key** + **Volume Down key** + **Home key**. 3.When the LG Logo appears on the screen, release all keys. Do not operate your phone for at least one minute, while the hard reset is performed. You will then be able to switch your phone back on.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	The phone has multilingual capabilities. To change the language: 1. From the Home screen, touch the **Menu Key** and touch **System settings**. 2. Touch **Language & input** > **Select language**. 3. Touch the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key**. 2. Touch **System settings** > **Display**. 3. Under Display settings, touch **Screen timeout**. 4. Touch the preferred screen backlight timeout time.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other. To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon at the top of your screen.
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	1. From the Home screen, touch the **Menu Key**. 2. Touch **App settings** > **DOWNLOADED**. 3. Touch the application, then touch **Uninstall**.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm. 1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, touch **Set as ringtone**. 2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace 5

Avertissement 15

Présentation du téléphone 21

Présentation du téléphone 21
Installation de la carte SIM et de la batterie.....23
Chargement de la batterie 25
Réduction de la consommation de la batterie 27
Utilisation de la carte mémoire 27
Verrouillage et déverrouillage de l'écran 29

Votre écran d'accueil.....30

Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...30
Écran d'accueil.....31
Présentation de l'écran d'accueil 31
Navigation dans les écrans d'accueil.....32
Navigation dans les menus d'application.....32
Navigation dans les sous-menus 32
Personnalisation de l'écran.....33
Modification du fond d'écran de l'écran d'accueil 33
Création de raccourcis sur l'écran d'accueil 34
Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil 35
Personnalisation de l'écran menu des application 35
Retour à une application récemment utilisée 36
Utilisation de la double carte SIM.....36
Notifications 37
Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres.....37
Réglages rapides.....37
Icônes dans la barre d'état.....38
Clavier visuel.....40
Saisie des lettres accentuées 40

Configuration d'un compte Google 41

Connexion à des réseaux et périphériques.....42

Wi-Fi 42
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....42
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi 42
Bluetooth.....43
Partage de votre connexion de données mobile 44
Connexions au PC via un câble USB.....46

Appels 49

Émission d'un appel 49
Appel des contacts 49
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..49
Réglage du volume des appels entrants.50
Émettre un second appel 50
Affichage des journaux d'appel.....50

Paramètres d'appel 51

Répertoire 52

Recherche d'un contact.....52
Ajout d'un nouveau contact 52
Contacts préférés 52
Création d'un groupe 53

Messagerie.....54

Envoi d'un message 54
Boîte classée 55
Modification des paramètres de message.....55

E-mail.....56

Gestion d'un compte de messagerie.....56
Utilisation des dossiers de comptes.....56
Composition et envoi d'un e-mail.....57

Appareil Photo 58

Familiarisation avec le viseur.....58
Utilisation des paramètres avancés.....59
Prise de vue rapide 60
Une fois la photo prise 60
Visualisation des photos enregistrées 62

Caméra vidéo.....63

Familiarisation avec le viseur.....63
Utilisation des paramètres avancés.....64
Enregistrement d'une vidéo rapide.....64
Après l'enregistrement d'une vidéo.....65
Visualisation des vidéos enregistrées.....65
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....65

Fonction exclusive LG.....66

Fonction QuickMemo 66
Utilisation des options QuickMemo.....67
Affichage du QuickMemo enregistré 67
LG SmartWorld 68
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone.....68
Utilisation de LG SmartWorld 68

Multimédia 70

Galerie.....70
Affichage des photos 70
Lecture de vidéos 71
Modification de photos/vidéos 71
Suppression d'images.....71
Définition d'une photo comme fond d'écran 71
Vidéos 72
Lecture d'une vidéo 72
Musique 72
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone.....73
Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).....73
Lecture d'une chanson.....73

Utilitaires.....75

Réglage des alarmes 75
Utilisation de la calculatrice 75

Sommaire

Ajout d'un événement au calendrier.....75
Enregistreur vocal.....76
Enregistrement d'un son ou d'une voix..76
Envoi du mémo vocal.....76
Tâches.....77
Polaris Viewer 4.....77
Google+ 78
Recherche vocale 78
Téléchargements 78

Le Web.....79
Internet.....79
Utilisation de la barre d'outils Web 79
Affichage des pages Web.....79
Ouvrir une page.....80
Effectuer une recherche vocale sur Internet 80
Favoris.....80
Historique.....80
Chrome 80
Affichage des pages Web.....81
Ouvrir une page.....81
Effectuer une recherche vocale sur Internet 81
Synchronisation avec d'autres appareils.....81

Réglages 82
Accéder au menu Paramètres.....82
SANS FIL ET RÉSEAUX 82
DISPOSITIF 85
PERSONNEL.....87
SYSTÈME.....89

Logiciel PC (LG PC Suite).....91

Mise à jour du logiciel du téléphone.....94
Mise à jour du logiciel du téléphone.....94

À propos de ce manuel de l'utilisateur..96
À propos de ce manuel de l'utilisateur ...96
Marques commerciales 97

Accessoires.....98

Dépannage 99

FAQ 103

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes.

Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-E435 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,742 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,439 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

⚠ **AVERTISSEMENT**

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, tel qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne Placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne Placez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires telles que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tel que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive

Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, telle qu'une salle de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-E435** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur **http://www.lg.com/global/declaration**

LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3è étage

Recyclage de votre ancien téléphone

1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.

2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.

3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.

4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement

Veuillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Désinstaller des applications :

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF.

2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.

3 Appuyez sur **Désinstaller**.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Désactivez les radiocommunications que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de SYSTÈME > onglet **Commun** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de SYSTÈME > onglet **Commun** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** à partir de DISPOSITIF > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma.** Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

⚠ AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Avertissement

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

1. Éteignez votre téléphone.
2. Appuyez simultanément sur les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage, Volume bas et Accueil**, et maintenez-les enfoncées.
3. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

1. Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF > **EN COURS D'EXÉCUTION**.
2. Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

REMARQUE : Pour utiliser la fonction Multitâche, appuyez sur la touche Accueil pour passer d'une application en cours d'exécution à une autre. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur l'appareil. Assurez-vous d'appuyer sur la touche Retour pour quitter une application après l'avoir utilisée.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF.
2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
3 Une liste des types de connexion USB disponibles s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.
Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :
Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.
Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

Écouteur

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève.

Capteur de proximité

Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent. Permet de quitter une application après l'avoir utilisée.

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.
- Maintenez cette touche enfoncée pour accéder à Google Search™.

Touche de commutation SIM

Appuyez sur cette touche pour sélectionner SIM1 ou SIM2 (dont le rectangle sera coché sur l'icône RSSI). Maintenez la touche enfoncée pour accéder aux Réglages double SIM.

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

⚠ AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Présentation du téléphone

⚠ **AVERTISSEMENT**

Lorsque le téléphone est en mode haut-parleur (mode Mains libres), le niveau de volume des haut-parleurs peut être trop élevé. Pour éviter toute nuisance auditive, veuillez ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode haut-parleur est activé.

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

Prise casque

Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil :** permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel :** permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors de la lecture d'une piste :** contrôle le volume sans interruption.

ASTUCE ! Fonction QuickMemo

Maintenez les boutons de réglage du volume enfoncés simultanément pendant une seconde pour activer la fonction QuickMemo.

Microphone

Chargeur/Port USB

Cache de la batterie

Objectif de l'appareil photo

Fente pour carte MicroSD

Logement des cartes SIM

Batterie

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'aide de l'index de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

2 Glissez les cartes SIM dans leur logement respectif, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte SIM est bien orientée vers le bas.

3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).

Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.
- En cas de batterie faible, le téléphone émet une sonnerie d'avertissement et affiche un message indiquant que la batterie est faible.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pourrez pas allumer immédiatement le téléphone après l'avoir connecté au chargeur. Laissez une batterie complètement épuisée charger pendant quelques minutes avant d'allumer le téléphone.
- Si vous utilisez plusieurs applications à la fois, comme des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre périphérique, la batterie s'épuisera rapidement. Afin d'éviter une déconnexion du réseau ou la mise hors tension de l'appareil lors d'un transfert de données, n'utilisez ces applications qu'une fois la batterie complètement chargée.
- Le téléphone peut être utilisé lorsqu'il est en cours de chargement, mais ce dernier risque de prendre plus de temps.
- Si le téléphone reçoit une alimentation électrique instable lors de son chargement, il se peut que l'écran tactile ne fonctionne pas. Dans ce cas, déconnectez le chargeur du téléphone.
- Il se peut que le téléphone chauffe lors de son chargement. Ceci est normal et ne devrait pas affecter sa durée de vie ni ses performances. Si la batterie chauffe plus que d'habitude, le chargeur peut cesser le chargement.

Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez-le du chargeur. Déconnectez d'abord le chargeur du téléphone, puis débranchez-le de la prise. Ne retirez pas la batterie avant de retirer le chargeur. Cela pourrait endommager le téléphone.

REMARQUE : Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le chargeur de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de gaspiller de l'énergie. Le téléphone doit rester à proximité de la prise électrique lors de son chargement.

Réduction de la consommation de la batterie

Votre téléphone vous offre des options visant à économiser la batterie. En personnalisant ces options et en désactivant des fonctions en arrière- plan, vous prolongerez l'autonomie de la batterie en les charges.

- Activez le mode d'économie d'énergie.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone, passez en mode veille en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- Fermez toute application non nécessaire avec le gestionnaire des tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez l'auto-synchronisation des applications.
- Réduisez le délai de mise en veuille de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts.
Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur > l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de DISPOSITIF > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.

⚠ AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

1 Appuyez sur pour ouvrir la liste des applications.
2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > Stockage dans l'onglet DISPOSITIF.
3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer.**
5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Faire un appui long : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière après la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des icônes, raccourcis, des dossiers ou widgets afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Voici la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur la touche **Accueil**

Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.

Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.

Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.

Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.

Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Cela permet d'afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

Votre écran d'accueil

Navigation dans les écrans d'accueil

Votre téléphone dispose de plusieurs écrans d'accueil. Vous pouvez placer différentes applications sur chacun de ces écrans d'accueil si vous le souhaitez.

1 À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque. L'écran d'accueil principal est situé au milieu des écrans d'accueils.

Navigation dans les menus d'application

Votre téléphone dispose initialement de plusieurs menus d'application. Suivez ces étapes pour naviguer dans les menus
d'application :

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Le premier menu d'application s'affiche.
2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux deux autres menus.
3 Appuyez sur l'une des icônes d'application.

Navigation dans les sous-menus

Les sous-menus sont disponibles lorsque vous êtes sur l'un des écrans d'accueils ou lorsque vous avez sélectionné une fonction ou application telles que Téléphone, Répertoire, Messagerie ou Internet.

1 Touchez . Un sous-menu s'affiche en bas de l'écran du téléphone.
2 Appuyez sur une option.

Personnalisation de l'écran

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en procédant comme suit :

- Modification du fond d'écran
- Création de raccourcis
- Création de dossiers d'application dans l'écran d'accueil
- Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil
- Personnalisation de l'écran de menu des application

Modification du fond d'écran de l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier le fond d'écran de vos écrans d'accueil en suivant les étapes suivantes :

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran.

2 Dans **Sélectionner à partir de...**, appuyez sur l'une des options suivantes :
   - **Galerie** : sélectionnez un fond d'écran à partir des photographies prises avec votre appareil photo.
   - **Fonds d'écran animés** : sélectionnez un fond d'écran animé. Cette option n'est pas disponible pour l'option Écran de verrouillage.

- **Galerie Fonds d'écrans** : sélectionnez un fond d'écran parmi de nombreuses natures mortes.

Création de raccourcis sur l'écran d'accueil

Les raccourcis sont différents des widgets de l'écran d'accueil, qui ne font que lancer l'application. Les raccourcis activent une fonction, une action ou lancent une application.

REMARQUE : Pour déplacer un raccourci d'un écran à l'autre, supprimez-le d'abord de l'écran sur lequel il se trouve. Naviguez vers le nouvel écran, puis ajoutez le raccourci.

Ajout d'un raccourci à partir du menu applications

1. Appuyez sur pour accéder à l'écran d'accueil principal, s'il n'est pas déjà sélectionné.
2. Naviguez vers l'écran d'accueil souhaité.
3. Appuyez sur pour afficher les applications dont vous disposez.
4. Faites défiler la liste et localisez l'application souhaitée.
5. Appuyez de façon prolongée sur l'icône de l'application. Cela crée instantanément un raccourci de l'icône sélectionnée et ferme l'onglet **Applications**.
6. Tout en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'écran, positionnez-la sur la page actuelle. Une fois terminé, relâchez votre pression sur l'écran pour verrouiller le nouveau raccourci dans son nouvel emplacement sur l'écran actuel.

Suppression d'un raccourci

1. Appuyez sur pour activer l'écran d'accueil.
2. Appuyez de façon prolongée sur le raccourci souhaité. Cela le déverrouille de son emplacement sur l'écran actuel.
3. Faites glisser l'icône vers l'icône de **suppression** et relâchez-la.

Création de dossiers d'application dans l'écran d'accueil

Vous pouvez créer des dossiers d'application contenant des applications similaires, si vous le souhaitez.

1 Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes. Répétez cette étape ou appuyez sur l'icône **Dossier** > icône +, afin de rassembler plusieurs icônes d'applications dans un dossier.

Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil

Les widgets sont des applications indépendantes situées dans votre onglet Widgets, sur l'écran d'accueil principal ou sur les autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

Ajout d'un widget

1 Naviguez vers la page d'écran d'accueil souhaitée à partir de l'écran d'accueil principal.
2 Appuyez sur .
3 Appuyez sur **Applications** > onglet **Widgets** en haut de l'écran.
4 Appuyez de façon prolongée sur un Widget disponible afin de le placer sur l'écran actuel.

Suppression d'un widget

1 Appuyez de façon prolongée sur un widget jusqu'à ce que vous puissiez le déplacer à l'écran.
2 Faites glisser le widget vers l'icône de **suppression** et relâchez-le.

REMARQUE : Cette action ne supprime pas définitivement le widget, mais le retire simplement de l'écran d'accueil sur lequel il se trouve.

Personnalisation de l'écran menu des application

1 Appuyez sur depuis l'écran d'accueil principal.
2 Appuyez sur l'onglet **Applications** en haut de l'écran pour accéder à l'écran Menu

des applications, s'il n'est pas déjà sélectionné.

3 Appuyez sur pour personnaliser l'écran du menu des applications à l'aide des options **Rechercher**, **Trier par**, **Application Papier peint**, **Cacher/afficher les application**.

Retour à une application récemment utilisée

1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

Utilisation de la double carte SIM

Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations de ces cartes sont affichées dans votre barre de notification. Lorsque vous appuyez sur la touche de commutation SIM, la carte SIM actuellement active change.

REMARQUE : Si une seule carte SIM est insérée ou que l'une des cartes est désactivée, la commutation de carte SIM est impossible et la touche n'agit pas. Lorsque vous passez un appel, envoyez un message ou utilisez un service de données, il est possible que le RSSI de l'autre carte SIM indique « Aucun service » en raison de l'état du service réseau.

AVERTISSEMENT

Si vous vous trouvez hors zone de couverture, il est possible que votre appareil consomme plus d'énergie.

Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faîtes glisser la barre en bas de l'écran vers le haut.

Réglages rapides

Utilisez les Réglages rapides pour activer ou désactiver facilement des fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux Réglages

rapides, faîtes glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet de notifications et faites défiler l'écran ou appuyez sur le réglage souhaité.

Pour réorganiser les éléments Réglages rapides sur le volet de notification

Touchez . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.

Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion

Icône	Description
	Mode vibreur
	Batterie en charge
	Téléchargement des données en cours

	Connecté à un réseau Wi-Fi		Chargement des données en cours
	Casque avec fil		GPS en acquisition
	Appel en cours		Réception des données de localisation depuis le GPS
	Appel en attente		Données en cours de synchronisation
	Haut-parleur		Nouveau message Gmail
	Appel manqué		Nouveau message
	Bluetooth activé		Batterie chargée
	Avertissement système		Morceau en cours de lecture
	Alarme activée		Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé
	Nouveau message vocal		Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé
	Sonnerie désactivée		Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont tous les deux activés.

REMARQUE : L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

Utilisation du clavier et saisie de texte

Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois ou appuyez de façon prolongée pour ne saisir que des majuscules.

Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cet onglet pour afficher le menu Paramètres.

Appuyez pour saisir un espace.

Appuyez pour revenir à la ligne.

Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.
  OU
- Appuyez sur , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.

2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
- Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

1 Appuyez sur > **onglet Applications** > **Réglages** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.

2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.

3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.

2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

1 Appuyez sur > onglet **Applications > Paramètres** > réglez **Bluetooth** sur ACTIVÉ puis appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour que les autres appareils puissent trouver le vôtre.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur > **Expiration de visibilité**.

2 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données provenant de l'autre périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de

votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.

Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

1 Appuyez sur > onglet **Applications > Paramètres** > **Plus...** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX > **Point d'accès Wi-Fi mobile** > choisissez ensuite les options à régler.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site http://www.android.com/tether.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur > **onglet Applications** > **Paramètres.**
2 Appuyez sur **Plus...** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.

- La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le **nom du réseau (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

5 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG (www.lg.com).

1 Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste des types de connexion USB s'affiche : sélectionnez Logiciel LG.

2 Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du

logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

REMARQUE : Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel LG PC Suite.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.
2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système** > **Connexion PC** > **Type de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
6 Lancer la synchronisation.

- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

Appels

Émission d'un appel

1 Appuyez sur pour ouvrir le clavier.
2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
3 Appuyez sur pour émettre un appel.
4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur 0+.

Appel des contacts

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
3 Dans la liste, appuyez sur pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser dans n'importe quelle direction.
Maintenez et faites glisser l'icône **Rejeter et envoyer un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.

ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message
Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur ou rechercher des contacts en appuyant sur et en sélectionnant le contact à appeler.
2 Appuyez sur pour émettre l'appel.
3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur **Fusionner** pour effectuer une conférence téléphonique.
5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE ! Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

ASTUCE ! Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
2 Appuyez sur .
3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

Ajout d'un nouveau contact

1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu** . Appuyez sur **Ajouter au répertoire** > **Créer un nouveau contact**.
2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
5 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur l'onglet ★ et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

1 Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la touche **Menu**. Sélectionnez **Nouveau groupe**.
3 Saisissez le nom du nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1 Appuyez sur sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur pour ouvrir un message vide.

2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

3 Appuyez sur le champ **Message via SIM1** et composez votre message.

4 Appuyez sur pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide, Insérer une émoticône, Programmer l'envoi, Ajouter un objet** et **Annuler.**

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône pour joindre un fichier à votre message.

5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.

6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

⚠ **AVERTISSEMENT :** Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages non lus (SMS, MMS) sont situés en haut. Les autres messages échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Cela vous permet d'afficher l'historique de vos conversations très facilement.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, puis sur ☰ et enfin sur **Paramètres**.

E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur > **Comptes** > dans l'écran **COMPTES**, appuyez sur > **Ajouter un compte.**

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur > **Comptes** > dans l'écran **COMPTES**, appuyez sur >**Entrer les paramètres.**

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur > **Comptes** > dans l'écran **COMPTES**, appuyez sur > **Supprimer le compte**> **appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer** > sélectionnez **Supprimer**> **Oui.**

Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur > onglet **Applications** > **Email**, puis sur et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de

services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur l'icône .
2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
3 Appuyez sur le champ **Cc/Bcc** pour ajouter des destinataires dans ce champ, puis sur pour joindre des fichiers si nécessaire.
4 Rédigez le texte du message.
5 Appuyez sur .
Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, la boîte d'envoi s'affiche sur l'écran **COMPTES**.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront.

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo** sur l'écran d'accueil.

Familiarisation avec le viseur

1. **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
2. **Cheese shutter** : permet de prendre une photo en prononçant un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
3. **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image.
4. **Camera size :** permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
5. **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.
6. **Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
7. **Prendre une photo**
8. **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur ⚙ pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
MODE	Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement
ISO	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
WB	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos photos.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.

	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
	Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.
	Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.
	Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

Prise de vue rapide

1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
3 Appuyez sur pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

La vidéo que vous avez filmée à l'écran si la fonction **Visualisation** est **activée** (pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés).

Appuyez sur pour afficher la dernière photo prise.

	Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu pour ouvrir toutes les options avancées.

Configurer l'image comme : permet d'utiliser l'image comme **Photo de contact, Fond d'écran de l'écran d'accueil** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**..

Déplacer : permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

Copier : permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Renommer : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

Rotation à gauche/droite : permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

Rogner : permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Modifier : permet d'afficher et de modifier l'image.

	Permet de sélectionner la résolution des photos. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
FX	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques aux photos.
	Permet d'appliquer des options supplémentaires aux photos.

Diaporama : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

Détails : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Galerie pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

1. **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
2. **Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
3. **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo.
4. **Voix activée/désactivée :** choisissez **désactivée** si vous souhaiter filmer une vidéo sans son.
5. **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
6. **Mode Photo :** permet de passer en mode Photo.
7. **Lancer enreg.**
8. **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

ASTUCE !
Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

Caméra vidéo

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur ⚙ pour ouvrir toutes les options avancées.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
WB	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle prise de vue.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.
	Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

Enregistrement d'une vidéo rapide

1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
4 Appuyez sur ● pour démarrer l'enregistrement.
5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
6 Touchez ■ à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran si la fonction **Visualisation** est **activée**.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'afficher une galerie des vidéos enregistrées.
	Permet de supprimer la vidéo.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Visualisation des vidéos enregistrées

1 Dans le viseur, appuyez sur .
2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Fonction exclusive LG

Fonction QuickMemo

Utilisez la fonction **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

1 Accédez à l'écran **QuickMemo** en appuyant simultanément sur les touches de réglage du volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer.

OU

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.

3 Appuyez sur dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

REMARQUE : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

	Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en même temps.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylo et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la **Galerie**.

Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > puis sur l'icône pour accéder à **LG SmartWorld.**
2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
3 Téléchargez le contenu souhaité.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Utilisation de LG SmartWorld

• Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.

	Permet de rechercher du contenu.
	Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.)
	Liste le contenu téléchargé/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

  Sélectionnées pour vous : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

  Paramètres : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

  Se connecter : permet de définir votre ID et votre mot de passe.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

REMARQUE : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

Multimédia

Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Galerie** pour ouvrir une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône ▶ apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur ▶. L'application **Vidéos** démarre.

Modification de photos/vidéos

Lors de l'affichage d'une photo/vidéo, appuyez sur la touche **Menu** et utilisez les options d'édition avancées.

- **Diaporama** : lance un diaporama des images incluses dans le dossier en cours.

Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur 🗑 et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur 🗑.

Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu** > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur > onglet **Applications** > **Vidéos**.

Lecture d'une vidéo

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Vidéos**.
2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager, Supprimer** et **Détails** s'affichent alors.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur > onglet **Applications** > **Musique**.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.

2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique ou inversement.

3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

Lecture d'une chanson

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Musique**.

2 Appuyez sur **Chansons**.

3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.

	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet de régler le volume de la musique.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de régler le mode aléatoire.
	Permet de définir les favoris.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, Supprimer, Détails et Rechercher s'affichent alors.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

REMARQUE : Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Utilitaires

Réglage des alarmes

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
3 Définissez **Répéter, Fréquence de répétition**, **Vibreur, Son alarme, Volume, Auto App Starter, Verrou par puzzle** et **Mémo.** Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

1 Appuyez sur > onglet**Applications** > **Calculatrice.**
2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, –, x ou ÷), suivie de =.
4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions Avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

Ajout d'un événement au calendrier

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Calendrier**
2 La partie supérieure de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning).
3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.

6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Enregistreur vocal

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

1 Appuyez sur > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Enregistreur vocal**.
2 Appuyez sur pour lancer l'enregistrement.
3 Appuyez sur pour mettre fin à l'enregistrement.
4 Appuyez sur pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Envoi du mémo vocal

1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
2 Choisissez parmi **Bluetooth, Email, Gmail, Mémo** ou **Messagerie**. Lorsque vous sélectionnez Bluetooth, Email, Gmail, Mémo ou Messagerie, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres système**.
2 Appuyez sur **Comptes et synchro** > **AJOUTER UN COMPTE**.
3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

Polaris Viewer 4

Polaris Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur > onglet **Applications** > **Polaris Viewer 4**

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Utilitaires

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

• Appuyez sur > onglet **Applications** > **Google+**

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.

2 Dîtes un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

• Appuyez sur > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Le Web

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche **Retour**.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Accéder**.

Le Web

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur →
Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur > **Enregistrer dans les favoris** > **OK**.
Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur Menu → **Effacer tout l'historique**.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur > onglet**Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur → + **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil, lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu** → **Autres** périphériques.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

Réglages

Accéder au menu Paramètres

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur > onglet **Applications** > **Paramètres**.
ou
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur > **Paramètres système.**
2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

<Double SIM>

Configurez les réglages de la double carte SIM. Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations des cartes SIM sont affichées. Appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer la carte SIM sélectionnée.

REMARQUE : Il est impossible de désactiver les deux cartes SIM en même temps.

Données activées : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

Réseau de données par défaut : vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur.

Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne peut pas être modifié.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, les réglages de la double carte SIM sont désactivés.

Itinérance de données : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet de vous connecter au service de données lorsque vous êtes en déplacement.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E435.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications > Paramètres** > **Wi-Fi** > ☰ > **Avancé** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< Utilisation des données >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< Appel >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- Onglet **SIM1** ou **SIM2** -

Restriction d'appels : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Messagerie vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appel : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durée appel : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

-Onglet **Commun** -

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode Rejet d'appel ou Liste de rejet.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Vibration lors de la connexion : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Protection confidentialité : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Bouton Marche-Arrêt pour raccrocher : permet de mettre fin à un appel.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel**.**

< Extras... >

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Point d'accès Wi-Fi mobile : permet de partager l'accès au réseau mobile via Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagiez une connexion Internet ou non.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez

configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

DISPOSITIF

< Son >

Profil des sons : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

Volume : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone et des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

Mode Silencieux : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

Sonnerie avec vibreur : vibrations pour les appels et les notifications.

Appel entrant SIM 1 : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 1.

Appel entrant SIM 2 : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 2.

Sonnerie de notification SIM 1 : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 1.

Sonnerie de notification SIM 2 : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 2.

Vibration appel entrant SIM 1 : permet d'activer la vibration du téléphone lorsque la personne contactée répond, pour la carte SIM 1.

Vibration appel entrant SIM 2 : permet d'activer la vibration du téléphone lorsque la personne contactée répond, pour la carte SIM 2.

Sonorités des touches d'appel : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

Sons des touches : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

Son verrouillage de l'écran : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

< Écran >

Luminosité : permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Type de police : permet de modifier la police d'affichage.

Taille de police : Permet de modifier la taille de la police.

< Écran d'accueil >

Permet de régler le **Thème**, les **Effets de défilement des écrans d'accueil, le Fond d'écran et de faire Défiler des écrans d'une façon circulaire.** Sélectionnez cette option pour **Sauvegarder & restauration Accueil**.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser, Schéma, Code PIN ou Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Fond d'écran : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans

la **Galerie** ou **la galerie Fond d'écran**.

Horloges & Raccourcis : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

Infos propriétaire : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

Délai de verrouillage : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

Le bouton Marche-Arrêt active le verrouillage instantanément : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Batterie >

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie et les éléments de la fonction d'économie de la batterie. Vous pouvez également consulter les informations sur l'utilisation de la batterie.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Accès à la localisation >

Accéder à ma localisation : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

Satellites GPS : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

Wi-Fi et emplacement réseau mobile : permet aux applications d'utiliser le service de localisation Google pour déterminer votre emplacement plus rapidement. Les données de localisation sont recueillies et envoyées de façon anonyme à Google.

< Sécurité >

Configurer blocage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Saisie visible du mot de passe : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs du téléphone : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

Identifiants sécurisés : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les identifiants : permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

Réinit. valeurs d'usine : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

< Connexion PC >

Type de connexion USB : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement, Synchro média (MTP), Partage connex. USB, Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

Demander à la connexion : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

Aide : aide sur la connexion USB.

PC Suite : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi.

Aide : aide sur le logiciel LG.

< Options de développeur >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres de développeur peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développeur est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

1. Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
2. Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > Sélectionnez le modèle
   ou
   cliquez sur **Service clients** > **Téléphonie mobile** > Sélectionnez le modèle.
3. Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Logiciel PC (LG PC Suite)

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG
Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.
La procédure est la suivante :

1. Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
2. La liste **Type De Connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
3. Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
4. Cliquez sur **Informations personnelles**.
5. Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

1. Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
2. Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
3. Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone** > **Importer vers le téléphone** > **Importer le répertoire**.
4. Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
5. Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
6. Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
7. Cliquez sur **OK**.
8. Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
9. En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
10. Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site http://update.lgmobile.com ou http://www.lg.com/common/index.jsp → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile :
Paramètres > **À propos du téléphone** > Onglet **Commun** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre fournisseur de services.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site http://opensource.lge.com/

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage

Casque stéréo

Guide de démarrage rapide

Câble de données

Batterie

REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/ Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez le fichier pris en charge.

Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

FAQ

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/ Répertoire. Aussi, lorsque un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
BT Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
Données Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la **touche Menu** et sur **Dossiers**.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'aurez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages datant de plus de 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Carte MicroSD	Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?	Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Android Market™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro. Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Téléphone**. 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche **Menu**. 3. Appuyez sur **Ajouter pause 2 s** ou **Ajouter attente**.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Écran de verrouillage**. 3. Appuyez sur **Choisir le verrouillage de l'écran** > **Schéma**. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. Consignes relatives au verrouillage par schéma Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (Si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma)

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	Si vous avez oublié votre schéma : Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle. Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation. Effectuer une réinitialisation d'usine : 1. Éteignez votre téléphone. 2. Appuyez simultanément sur les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage, Volume bas et Accueil,** et maintenez-les enfoncées. 3.Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches. N'utilisez pas votre téléphone pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** puis sur **Paramètres système**. 2. Appuyez sur **Langue de saisie** > **Sélectionner la langue**. 3. Sélectionnez la langue de votre choix.
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**. 2. Appuyez sur **Paramètres système** > **Affichage**. 3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur **Mise en veille de l'écran**. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Wi-Fi et 3G	Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu** . 2. Appuyez sur **Paramètres des applications** > **TÉLÉCHARGÉE**. 3. Appuyez sur l'application, puis sur **Désinstaller**.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur **Définir comme sonnerie**. 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

LG

Life's Good

PRINTED WITH SOY INK™

CE0168